

Select a Line Type Желі түрін таңдау

انتخاب نوع خط تلفن

When the following screen is displayed, select a line type.
Келесі экран көрсетілгенде желі түрін таңдаңыз.

وقتی صفحه زیر نشان داده شد، يك نوع خط تلفن انتخاب نمایید.

Select line type
Telephone line ►

- To connect directly to the telephone jack on the wall
- To connect to a PBX extension line or a xDSL splitter

Use the ▲▼ button to select **Telephone line**, then press the **OK** button.

- Қабырғадагы телефон ұясына тікелей жалғау үшін
- PBX ұзарту желісі немесе xDSL сплиттеріне жалғау үшін

<Telephone line> (Телефон желісі) тармағын таңдау үшін ▲► түймелерін, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.

برای اتصال مستقیم به پریز دیواری تلفن
برای اتصال به یک خط فرعی PBX یا اسپلیتر xDSL

از دکمه ▲► برای انتخاب <Telephone line> (خط تلفن) (Telephone line) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] را فشار دهید.

Select line type
IP telephone line ►

- To connect to an internet telephone
- To connect to a xDSL modem
- To connect to an ISDN line

Use the ▲▼ button to select **IP telephone line**, then press the **OK** button.

- Интернет телефонына жалғау үшін
- xDSL модеміне жалғау үшін
- ISDN желісіне жалғау үшін

<IP telephone line> (IP телефон желісі) тармағын таңдау үшін ▲► түймелерін, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.

برای اتصال به یک تلفن اینترنت
برای اتصال به یک مودم xDSL

برای اتصال به یک خط ISDN

از دکمه ▲► برای انتخاب <IP telephone line> (خط تلفن IP) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] را فشار دهید.

Set the Telephone line type Телефон желісі түрін орнату

تنظيم نوع خط تلفن

When the following screen is displayed, set the Telephone line type.
Келесі экран көрсетілгенде, телефон желісі түрін орнатыңыз.

وقتی صفحه زیر ظاهر شد، نوع خط تلفنرا تنظیم کنید.

Telephone line type
Touch tone ►

- A tone type

Use the ▲▼ button to select **Touch tone**, then press the **OK** button.

- Тональды түрі

<Touch tone> (Тональды төрү) тармағын таңдау үшін ▲► түймелерін, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.

نوع تون
از دکمه ▲► برای انتخاب <Touch tone> (تون) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] (تایید) را فشار دهید.

Telephone line type
Rotary pulse ►

- Not a tone type

Use the ▲▼ button to select **Rotary pulse**, then press the **OK** button.

- Тональды емес түрі

<Rotary pulse> (Айналмалы импульс) тармағын таңдау үшін ▲► түймелерін, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.

نوع غير تون
از دکمه ▲► برای انتخاب <Rotary pulse> (پالس) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] (تایید) را فشار دهید.

Enter the External Answering Machine settings Сыртқы жауап беру құрылғысының параметрлерін енгізу

تنظیمات منشی تلفنی خارجی را وارد کنید

When the following screen is displayed, select whether or not to use an answering machine in case fax and telephone are on the same line.

Келесі экран көрсетілгенде факс пен телефон бір желіде болғанда жауап беру құрылғысын пайдалану керектігін немесе керек еместігін таңдаңыз.

وقتی صفحه زیر ظاهر شد، انتخاب کنید وقتی فاکس و تلفن هر دو به یک خط متصل هستند، از منشی تلفنی استفاده شود یا خیر.

Ans. machine on tel.
Use ►

Ans. machine on tel.
Do not use ►

- If you want to use an answering machine

Use the ▲▼ button to select **Use**, then press the **OK** button.

- Жауап беру құрылғысын пайдалану керек болса,
<Use> (Пайдалану) тармағын таңдау үшін ▲► түймелерін, одан кейін [OK] түймесін басыңыз.

اگر می خواهد از منشی تلفنی استفاده کنید
از دکمه ▲► برای انتخاب <Use> (استفاده شود) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] (تایید) را فشار دهید.

از دکمه ▲► برای انتخاب <Do not use> (استفاده نشود) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] (تایید) را فشار دهید.

- If you do not want to use an answering machine

Use the ▲▼ button to select **Do not use**, then press the **OK** button.

- Жауап беру құрылғысын пайдалану керек емес болса,
<Do not use> (Пайдаланба) тармағын таңдау үшін ▲► түймелерін، одан кейін [OK] түймесін басыңыز.

اگر می خواهد از منشی تلفنی استفاده نکنید
از دکمه ▲► برای انتخاب <Do not use> (استفاده نشود) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] (تایید) را فشار دهید.

Set the Telephone line type

Телефон желісі түрін орнату

تنظيم نوع خط تلفن

When the following screen is displayed, set the Telephone line type.
Келесі экран көрсетілгенде, телефон желісі түрін орнатыңыз.

وقتی صفحه زیر ظاهر شد، نوع خط تلفنرا تنظیم کنید.

Telephone line type
Touch tone ►

- A tone type

Use the ▲▼ button to select **Touch tone**, then press the **OK** button.

- Тональды түрі

<Touch tone> (Тональды төрү) тармағын таңдау үшін ▲► түймелерін, одан кейін [OK] түймесін басыңыز.

نوع تون
از دکمه ▲► برای انتخاب <Touch tone> (تون) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] (تایید) را فشار دهید.

Telephone line type
Rotary pulse ►

- Not a tone type

Use the ▲▼ button to select **Rotary pulse**, then press the **OK** button.

- Тональды емес түрі

<Rotary pulse> (Айналмалы импульс) тармағын таңдау үшін ▲► түймелерін, одан кейін [OK] түймесін басыңыز.

نوع غير تون
از دکمه ▲► برای انتخاب <Rotary pulse> (پالس) استفاده کرده و سپس دکمه [OK] (تایید) را فشار دهید.