

EOS 5D Mark III

Guía de bolsillo

Esta guía explica ajustes de las funciones básicas, y cómo tomar y reproducir imágenes. Puede llevarse esta guía cuando vaya a tomar fotografías. Para obtener información detallada, consulte las Instrucciones de la EOS 5D Mark III.

ESPAÑOL

Guía de iniciación rápida

1 Inserte la batería.

2 Inserte la tarjeta.*
La ranura de la parte frontal de la cámara es para una tarjeta CF, y la ranura de la parte posterior es para una tarjeta SD.

3 Monte el objetivo.
Alinéelo con el punto rojo.

4 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.

5 Sitúe el interruptor de alimentación en <ON>.

* Se puede disparar si hay una tarjeta CF o una tarjeta SD en la cámara.

6 Mantenga presionado el centro del dial de modo y ajústelo en <A+> (Escena inteligente automática).

7 Enfoque el motivo.
Apunte el centro del visor hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente.

8 Tome la fotografía.
Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.

9 Revise la imagen.
La imagen captada aparecerá en la pantalla LCD durante 2 segundos.

● La ☆ a la derecha de la función indica que la función solamente está disponible cuando el dial de modo está ajustado en **P**, **Tv**, **Av**, **M** o **B**.

● Duración de la batería con disparo con visor

Temperatura	A 23°C / 73°F	A 0°C / 32°F
Disparos posibles	Aprox. 950 disparos	Aprox. 850 disparos

Reproducción de imágenes

Reproducción

Borrado

INFO, Información sobre el disparo

Seleccionar imagen

Preparación

Operaciones de menú

Botón <MENU>

Pantalla LCD

Botón <Q>

Dial principal

Dial de control rápido

1. Presione el botón <MENU> para mostrar el menú.
2. Cada vez que presione el botón <Q> cambiará la ficha principal.
3. Gire el dial <Q> para seleccionar una ficha secundaria y, a continuación, gire el dial <Q> para seleccionar el elemento que desee.
4. Presione <SET> para mostrar el ajuste.
5. Gire el dial <Q> para ajustar el elemento y, a continuación, presione <SET>.

Modo A+

Calid. imagen

Revisión imag. 2 segundos

Aviso sonoro Activado

Modos P/Tv/Av/M/B

Calid. imagen

Revisión imag. 2 segundos

Aviso sonoro Activado

Disparar sin tarjeta ON

Corrección aberración obj.

Fichas secundarias

Fichas principales

Elementos de menú

Ajustes de menú

Calidad de grabación de imágenes

- Seleccione [1: Calid. imagen] y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <Q> o <Q> para seleccionar la calidad de grabación de imágenes y, a continuación, presione <SET>.

Calidad de grabación de imágenes

Normal

RAW

MRAW

SRAW

JPEG

Píxeles

Disparos posibles

RAW: Gire el dial <Q> para seleccionar la calidad.

JPEG: Gire el dial <Q> para seleccionar la calidad.

Estilo de imagen

Normal

Portrait

Landscape

Monochrome

- Presione el botón <Q>.
- Seleccione [Estilo de imagen] y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <Q> para seleccionar el estilo de imagen y, a continuación, presione <SET>.

Estilo	Descripción
Auto	Tonos de color optimizados para la escena concreta.
Normal	Colores vivos e imágenes nítidas.
Retrato	Tonos de piel agradables e imágenes de nitidez moderada.
Paisaje	Azules del cielo y verdes vivos, e imágenes muy nítidas.
Monocromo	Imágenes en blanco y negro.

- Para <[Neutral]> (Neutro) y <[Fiel]> (Fiel), consulte las Instrucciones de la cámara.

Control Rápido

Presione el botón <Q>.

Aparecerá la pantalla de control rápido.

Corrección del balance de blancos

Abertura

Prioridad tonos altas luces

Sensibilidad ISO

Compensación de la exposición con flash

Controles personalizados

Calidad de grabación de imágenes

Función de grabación/Selección de tarjeta

Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)

- Incline <Q> para seleccionar la función y, a continuación, gire el dial <Q> o <Q> para ajustarla.
- En el modo <A+>, solo se puede seleccionar o ajustar la función de grabación, la tarjeta, la calidad de grabación de imágenes y el modo de avance.

Nivel electrónico

- Cada vez que presione el botón <INFO>, la presentación de la pantalla cambiará.
- Muestre el nivel electrónico.

Funciones personalizadas

C.Fn1: Exposure (Exposición)

- Aumento nivel de exposición
- Increment. ajuste de sensib. ISO
- Cancelar ahorquillado auto
- Secuencia de ahorquillado
- Nº. de disparos ahorquillados
- Desplazamiento de seguridad

C.Fn2: Display/Operation (Mostrar imagen/Funcionamiento)

- Advertencias en visor
- Mostrar área de disparo con Visión en Directo
- Dirección del dial en Tv/Av
- Bloqueo función múltiple
- Controles personalizados

C.Fn3: Others (Otros)

- Añadir información recorte
- Opción borrado predet.

C.Fn4: Clear (Borrar)

- Borrar func. personalizadas

