

PowerShot G9X Mark II

Guida dell'utente della fotocamera

- Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi di leggere questa guida, inclusa la sezione "Precauzioni per la sicurezza" (14).
- La lettura della presente guida consentirà di imparare a utilizzare correttamente la fotocamera.
- Conservare la guida in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.
- Fare clic sui pulsanti in basso a destra per accedere ad altre pagine.
 - ▶ : Pagina successiva
 - ◀ : Pagina precedente
 - ◀◀ : Pagina precedente al clic
- Per saltare all'inizio di un capitolo, fare clic sul titolo del capitolo sulla destra.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

ITALIANO

Prima dell'uso

Contenuto della confezione

Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga gli elementi riportati di seguito.
In caso di elementi mancanti, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.



Fotocamera



Batteria ricaricabile
NB-13L*



Carica batteria
CB-2LH/CB-2LHE



Cinghietta da polso

* Non staccare il rivestimento adesivo da una batteria ricaricabile.

- È incluso anche il materiale stampato.
- La scheda di memoria non è inclusa (📖2).

Schede di memoria compatibili

È possibile utilizzare le schede di memoria riportate di seguito (vendute separatamente), indipendentemente dalla capacità.

- Schede di memoria SD*¹
- Schede di memoria SDHC*^{1*2}
- Schede di memoria SDXC*^{1*2}



*¹ Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stato verificato il funzionamento di tutte le schede di memoria con la fotocamera.

*² Sono supportate anche le schede di memoria UHS-I.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Note preliminari e informazioni legali

- Inizialmente, effettuare e verificare alcuni scatti per essere sicuri che le immagini vengano registrate in modo corretto. Canon Inc., le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento di una fotocamera o di un accessorio, incluse le schede di memoria, che comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione in un modo non adatto alla fotocamera.
- La fotografia o la registrazione (video e/o audio) non autorizzata di persone o materiali protetti da copyright potrebbe violare la privacy di tali persone e/o potrebbe violare i diritti legali di altri, inclusi i diritti di copyright e altri diritti di proprietà intellettuale, anche quando la fotografia o la registrazione è destinata esclusivamente per uso personale.
- Per informazioni sulla garanzia della fotocamera o sull'assistenza clienti Canon, consultare quelle fornite con il kit della guida dell'utente della fotocamera.
- Sebbene lo schermo (monitor) venga prodotto in condizioni di fabbricazione di alta precisione e più del 99,99% dei pixel soddisfi le specifiche di progettazione, in rari casi alcuni pixel potrebbero presentare difetti o apparire come punti rossi o neri. Ciò non indica danni della fotocamera e non influisce sulle immagini registrate.
- Utilizzata per lunghi periodi di tempo, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Ciò non indica danni.

Convenzioni in questa guida

- In questa guida le icone vengono utilizzate per rappresentare i pulsanti e le ghiera della fotocamera corrispondenti su cui appaiono o ai quali assomigliano.
- I pulsanti e i controlli riportati di seguito vengono rappresentati da icone. I numeri tra parentesi indicano i numeri dei controlli corrispondenti in "Nomi delle parti" (📖4).
🔍 Ghiera anteriore (10) sulla parte anteriore
- Le modalità di scatto, le icone e il testo visualizzati sullo schermo sono indicati fra parentesi.
- ⓘ: informazioni importanti da sapere
- 📝: note e suggerimenti per un utilizzo avanzato della telecamera
- 🖐️: Indica le operazioni del touch screen
- 📖 xx: pagine con informazioni correlate (in questo esempio, "xx" rappresenta un numero di pagina)
- Le istruzioni di questa guida si riferiscono alle impostazioni predefinite della fotocamera.
- Per motivi di praticità, tutte le schede di memoria supportate vengono denominate "schede di memoria".
- I simboli "▶ Foto" e "▶ Filmati" sotto i titoli indicano come viene utilizzata la funzione, se per le foto o per i filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione


Accessori

Appendice


Indice



Nomi delle parti



- | | |
|--|--|
| (1) Obiettivo | (8) Altoparlante |
| (2) Lampadina | (9) Pulsante [▶] (Riproduzione) |
| (3) Attacco della cinghia | (10) Ghiera anteriore |
| (4) Leva dello zoom | (11) Flash |
| Scatto: [] (teleobiettivo) / [] (grandangolo) | (12) Pulsante [(Wi-Fi)] |
| Riproduzione: [Q] (ingrandimento) / [] (indice) | (13) Numero di serie (numero corpo) |
| (5) Ghiera di selezione | (14) [N] (Simbolo N)*1 |
| (6) Pulsante dell'otturatore | (15) Attacco per il treppiede |
| (7) Pulsante ON/OFF | (16) Sportello della scheda di memoria del vano batteria |



- | | |
|-------------------------------------|---|
| (1) Interruttore [] (Avviso flash) | (6) Pulsante Filmato |
| (2) Schermo (monitor)*2 | (7) Pulsante [] (Menu Imp. rapida/Imposta) |
| (3) Microfono | (8) Pulsante [MENU] |
| (4) Terminale DIGITAL | (9) Indicatore/spia di carica USB |
| (5) Terminale HDMI™ | (10) Pulsante [INFO] (Informazioni) |

*1 Utilizzato con le funzioni di NFC (135).

*2 Le azioni potrebbero non essere rilevate in maniera agevole se si applica una protezione dello schermo. In questo caso, aumentare la sensibilità del pannello del touch screen (167).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Sommario

Prima dell'uso

Contenuto della confezione	2
Schede di memoria compatibili	2
Note preliminari e informazioni legali	3
Convenzioni in questa guida	3
Nomi delle parti	4
Operazioni comuni della fotocamera.....	13
Precauzioni per la sicurezza	14

Guida di base

Operazioni di base	17
Operazioni touch screen	17
Tocco	17
Trascinamento	17
Operazioni iniziali	18
Collegamento della cinghia	18
Come tenere la fotocamera	18
Carica della batteria ricaricabile	18
Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria... 19	
Rimozione della batteria ricaricabile e della scheda di memoria	20
Impostazione di data e ora	20
Modifica della data e dell'ora	21
Lingua di visualizzazione.....	21
Prove con la fotocamera	22
Scatto (Smart Auto)	22
Visualizzazione	23
Eliminazione delle immagini	24

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera	25
Accensione/Spegnimento.....	25
Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento)	26
Risparmio batteria in modalità di scatto	26
Risparmio batteria in modalità riproduzione	26
Pulsante dell'otturatore.....	26
Modalità di scatto	27
Opzioni di visualizzazione degli scatti	27
Utilizzo del menu Impostazione rapida.....	28
Utilizzo delle operazioni del touch screen per la configurazione delle impostazioni.....	28
Utilizzo della schermata del menu.....	29
Operazioni touch screen.....	30
Tastiera su schermo	30
Visualizzazione dell'indicatore.....	31
Orologio.....	32
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida.....	33
Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera.....	33
Scatto (Smart Auto)	33
Scatto in modalità Auto ibrida	35
Riproduzione del video diario	36
Foto/filmati.....	36
Foto	36
Filmati.....	36
Icone delle scene.....	37
Scatto continuo di scene	38
Icone di stabilizzazione dell'immagine.....	38
Cornici visualizzate sullo schermo.....	39

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utili funzioni di uso comune.....	39
Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale).....	39
Scatto con lunghezze focali preimpostate (Passo Zoom)	40
Utilizzo dell'autoscatto	40
Utilizzo dell'autoscatto per evitare l'effetto fotocamera mossa.....	41
Personalizzazione dell'autoscatto	41
Scatto toccando lo schermo (Scatto a tocco).....	42
Scatto continuo.....	42
Utilizzo di ID viso	43
Informazioni personali	43
Registrazione delle informazioni su ID viso.....	43
Scatto	44
Controllo e modifica delle informazioni registrate.....	45
Sovrascrittura e aggiunta delle informazioni sul viso	45
Cancellazione delle informazioni registrate.....	46
Funzioni di personalizzazione delle immagini	47
Modifica del formato immagine.....	47
Modifica della qualità dell'immagine	47
Acquisizione in formato RAW	48
Utilizzo del menu	48
Modifica della qualità dell'immagine del filmato.....	49
Per i video NTSC	49
Per i video PAL.....	49
Funzioni di scatto utili	50
Utilizzo della livella elettronica.....	50
Disattivazione della livellazione automatica	50
Modifica delle impostazioni della modalità IS.....	51
Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine.....	51
Registrazione di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto	51

Personalizzazione del funzionamento della fotocamera	52
Impedire il lampeggiamento della luce ausiliaria AF.....	52
Impedire l'accensione della lampadina di riduzione occhi rossi.....	52
Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti.....	52
Altre modalità di scatto	53
Scene specifiche	53
Applicazione di effetti speciali	55
Dare l'impressione della velocità attraverso la sfocatura dello sfondo (Panning).....	55
Scatto di scene a contrasto elevato (HDR)	55
Aggiunta di effetti artistici	56
Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye).....	56
Scatti con effetto dipinto a olio (Effetto Art marcato).....	57
Scatti con effetto acquarello (Effetto Acquarello).....	57
Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura)	57
Velocità di riproduzione e durata di riproduzione stimata (per clip di un minuto).....	58
Scatto con l'effetto giocattolo (Effetto giocattolo).....	58
Far risaltare i soggetti (B/N granuloso).....	59
Scatto con un effetto flou.....	59
Scatto in modalità Monocromo (B/N granuloso).....	60
Modalità speciali per altri scopi	60
Foto di cieli stellati (Stelle).....	60
Scatti di persone sotto cieli stellati (Ritratto con stelle).....	60
Scatto di scene notturne con cielo stellato (Cielo con stelle).....	62
Ripresa di traiettorie di stelle (Traiettorie stelle).....	62
Registrazione di filmati del movimento delle stelle (Filmato stelle time-lapse)	63
Regolazione dei colori.....	66
Regolazione della messa a fuoco	66

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Registrazione di vari filmati	67
Registrazione di filmati in modalità [P]	67
Blocco o modifica della luminosità delle immagini prima della registrazione	67
Disattivazione di [P] Otturatore lento automatico	68
Correzione di effetto fotocamera mossa grave	68
Impostazioni sonore	68
Disattivazione del filtro vento	68
Utilizzo dell'attenuatore	69
Registrazione di brevi clip	69
Effetti di riproduzione	69
Registrazione di filmati time-lapse (Filmato time-lapse)	69
Registrazione di filmati iFrame	71

Modalità P

72	
Scatto in modalità Programma AE ([P])	72
Luminosità dell'immagine (Esposizione)	73
Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione)	73
Disattivazione della stabilizzazione dell'esposizione	73
Blocco dell'esposizione/luminosità dell'immagine (Blocco AE)	73
Modifica del metodo di lettura	73
Collegamento della cornice Punto AE Spot alla cornice AF	74
Modifica della sensibilità ISO	74
Modifica delle impostazioni ISO automatiche	75
Modifica del livello di riduzione rumore (Riduz. disturbi alta sens. ISO)	75
Bracketing con esposizione automatica (Scatto AEB)	75
Modifica delle impostazioni filtro ND automatico	76
Correzione automatica di luminosità e contrasto (Ottimizzatore automatico della luce)	76
Scatti di soggetti luminosi (Priorità tonalità chiare)	76

Colori dell'immagine	77
Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)	77
Personalizzazione del bilanciamento del bianco	77
Correzione manuale del bilanciamento del bianco	78
Impostazione manuale della temperatura del colore del bilanciamento del bianco	79
Personalizzazione dei colori (Stile Foto)	79
Personalizzazione degli Stili Foto	80
Salvataggio degli Stili Foto personalizzati	81
Distanza di scatto e messa a fuoco	81
Scatti ravvicinati (Macro)	81
Scatto in modalità messa a fuoco manuale	82
Identificare facilmente l'area di messa a fuoco (Peaking MF)	83
Bracketing della messa a fuoco (modalità Fuoco-BKT)	83
Teleconvertitore Digitale	84
Scelta del metodo AF	84
Singolo punti AF	84
Spostamento e ridimensionamento delle cornici AF (Singolo punti AF)	85
[+] +Inseguim.	85
Scatto con AF Servo	86
Modifica dell'impostazione di messa a fuoco	86
Regolazione fine della messa a fuoco	86
Scelta di una persona da mettere a fuoco (Face Select)	87
Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (Tocco AF)	88
Scatto con Blocco AF	88

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Flash.....	89
Modifica della modalità Flash.....	89
Automatico.....	89
On.....	89
Sincro lenta.....	89
Off.....	89
Regolazione della compensazione dell'esposizione del flash.....	90
Scatto con Blocco FE.....	90
Modifica della temporizzazione del flash.....	91
Altre impostazioni.....	91
Modifica delle impostazioni della modalità IS.....	91
Modalità Tv, Av, M e C.....	92
Velocità otturatore specifiche (Modalità [Tv]).....	92
Valori specifici del diaframma (modalità [Av]).....	93
Velocità otturatore e valori del diaframma specifici (modalità [M]).....	93
Scatto con esposizioni lunghe (Bulb).....	94
Regolazione della potenza del flash.....	95
Registrazione di filmati con velocità otturatore e valori del diaframma specifici.....	95
Personalizzazione dei controlli e della visualizzazione.....	96
Regolazione delle impostazioni alternando le funzioni della ghiera anteriore.....	96
Modifica delle impostazioni della ghiera anteriore.....	97
Funzioni assegnabili alla ghiera anteriore.....	97
Personalizzazione delle informazioni visualizzate.....	98
Personalizzazione delle informazioni visualizzate.....	98
Assegnazione delle funzioni ai pulsanti del filmato.....	98
Personalizzazione del menu Imp. rapida.....	99
Scelta delle voci da includere nel menu.....	99
Riorganizzazione delle voci di menu.....	99

Salvataggio delle impostazioni di scatto.....	100
Impostazioni che possono essere salvate.....	100
Salvataggio delle voci del menu di scatto di uso comune (My Menu).....	101
Rinomina delle schede My Menu.....	102
Eliminazione di una scheda My Menu.....	102
Eliminazione di tutte le schede My Menu e di tutte le voci.....	102
Personalizzazione della visualizzazione della scheda My Menu.....	102
Modalità riproduzione.....	103
Visualizzazione.....	103
Alternanza delle modalità di visualizzazione.....	104
Personalizzazione delle informazioni di scatto visualizzate.....	105
Avvertenza di sovraesposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine).....	105
Istogramma della luminosità.....	105
Istogramma RGB.....	105
Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari).....	106
Visualizzazione per data.....	106
Verifica delle persone rilevate con ID viso.....	106
Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini.....	107
Navigazione delle immagini in un indice.....	107
Operazioni touch screen.....	107
Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate.....	107
Scorrimento delle immagini mediante la ghiera anteriore.....	109
Operazioni touch screen.....	109
Visualizzazione delle singole immagini di un gruppo.....	109
Cancellazione delle informazioni su ID viso.....	110
Modifica dei nomi.....	110
Cancellazione dei nomi.....	111

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Opzioni di visualizzazione delle immagini	111
Ingrandimento di immagini	111
Operazioni touch screen	112
Ingrandimento con doppio tocco	112
Visualizzazione di presentazioni	112
Protezione delle immagini	113
Utilizzo del menu	113
Scelta delle immagini singole	113
Selezione di un intervallo	114
Protezione di tutte le immagini contemporaneamente	114
Eliminazione di tutta la protezione contemporaneamente	114
Eliminazione delle immagini	115
Eliminazione di più immagini contemporaneamente	115
Scelta di un metodo di selezione	115
Scelta delle immagini singole	116
Selezione di un intervallo	116
Specificazione di tutte le immagini contemporaneamente	116
Rotazione delle immagini	117
Utilizzo del menu	117
Disattivazione della rotazione automatica	117
Immagini contrassegnate come preferite	118
Utilizzo del menu	118
Comando utile: Azioni tocco	119
Utilizzo delle funzioni azioni tocco	119
Modifica delle funzioni azioni tocco	119
Funzioni assegnabili	119
Modifica di foto	120
Ridimensionamento delle immagini	120
Utilizzo del menu	121
Ritaglio	121
Applicazione di effetti filtro	122
Correzione dell'effetto occhi rossi	123

Elaborazione delle immagini RAW con la fotocamera	124
Utilizzo del menu	125
Scelta delle immagini singole	125
Selezione di un intervallo	125
Modifica di filmati	126
Riduzione delle dimensioni dei file	127
Qualità immagine dei filmati compressi	127
Eliminazione di capitoli del filmato	127
Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)	128
Scelta di temi per gli album	128
Aggiunta di musica di sfondo agli album	129
Creazione di album personalizzati	130
Raggruppamento di clip di breve durata	131
Funzioni wireless	132
Funzioni wireless disponibili	132
Utilizzo delle funzioni Wi-Fi	132
Utilizzo delle funzioni Bluetooth®	132
Invio di immagini a uno smartphone	133
Trasferimento delle immagini a uno smartphone abilitato Bluetooth	133
Trasferimento di immagini a uno smartphone NFC compatibile	135
Connessione tramite NFC quando la fotocamera è disattivata o in modalità di scatto	135
Connessione tramite NFC quando la fotocamera è modalità di riproduzione	136
Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi	137
Utilizzo di un punto di accesso differente	138
Punto di accesso precedente	139

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Salvataggio delle immagini in un computer.....	140
Operazioni preliminari per la registrazione di un computer	140
Installazione di CameraWindow	140
Configurazione del computer per una connessione Wi-Fi (solo Windows).....	140
Salvataggio delle immagini in un computer connesso.....	141
Verifica della compatibilità del punto di accesso	141
Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS	142
Connessione ai punti di accesso elencati	144
Punto di accesso precedente.....	144
Invio di immagini a un servizio Web registrato	145
Registrazione dei servizi Web	145
Registrazione di CANON IMAGE GATEWAY	145
Registrazione di altri servizi Web	147
Caricamento di immagini sui servizi Web.....	147
Stampa di immagini in modalità wireless da una stampante connessa	148
Invio di immagini a un'altra fotocamera.....	150
Opzioni di invio delle immagini.....	151
Invio di più immagini	151
Scelta delle immagini singole.....	151
Selezione di un intervallo	151
Invio di immagini preferite	152
Note sull'invio delle immagini.....	152
Scelta del numero dei pixel di registrazione (Formato immagine)	153
Aggiunta di commenti.....	153
Invio automatico di immagini (Image Sync).....	153
Operazioni iniziali	153
Preparazione della fotocamera	153
Preparazione del computer.....	154

Invio di immagini.....	155
Visualizzazione delle immagini inviate tramite Image Sync su un smartphone	155
Aggiunta di geotag alle immagini sulla fotocamera	156
Controllo della fotocamera a distanza con uno smartphone	156
Controllo della fotocamera tramite Wi-Fi.....	156
Controllo della fotocamera tramite Bluetooth	157
Modifica o eliminazione delle impostazioni Wi-Fi.....	158
Modifica delle informazioni di connessione	158
Modifica del nickname di un dispositivo	158
Cancellazione delle informazioni di connessione.....	159
Specificazione delle immagini visualizzabili dagli smartphone	159
Modifica del nickname della fotocamera	159
Ripristino delle impostazioni Wi-Fi predefinite.....	160
Cancellazione delle informazioni dei dispositivi abbinati tramite Bluetooth	160
Menu di impostazione.....	161
Regolazione delle funzioni di base della fotocamera	161
Archiviazione di immagini in base alla data.....	161
Numero file	161
Formattazione delle schede di memoria.....	162
Formattazione di basso livello.....	162
Modifica del sistema video	163
Calibrazione della livella elettronica	163
Reimpostazione della livella elettronica	163
Modifica del colore delle informazioni sullo schermo	163
Utilizzo della modalità Eco.....	164
Modifica della funzione di risparmio batteria	164
Luminosità dello schermo.....	164
Orologio globale	165

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Data e ora	165
Temporizzazione rientro obiettivo	165
Lingua di visualizzazione	166
Disattivazione dei suoni di funzionamento della fotocamera	166
Regolazione del volume	166
Personalizzazione dei suoni	166
Schermata di avvio	166
Per nascondere i suggerimenti	167
Elenco delle modalità di scatto per icona	167
Aumento della sensibilità del pannello touch screen	167
Blocco automatico del pannello touch screen	167
Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico	167
Verifica dei loghi di certificazione	168
Impostazione delle informazioni sul copyright da registrare nelle immagini	168
Eliminazione di tutte le informazioni sul copyright	168
Modifica di altre impostazioni	168
Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera	169
Ripristino di tutte le impostazioni predefinite della fotocamera	169
Ripristino delle impostazioni predefinite per singole funzioni	169
Accessori	170
Mappa del sistema	170
Accessori opzionali	171
Alimentatori	171
Unità flash	171
Altri accessori	172
Stampanti	172
Archiviazione di foto e filmati	172
Utilizzo di accessori opzionali	172
Riproduzione su un televisore	172

Inserimento e carica della batteria	173
Utilizzo di un computer per caricare la batteria	174
Utilizzo del software	175
Collegamento del computer tramite cavo	176
Verifica dell'ambiente del computer	176
Installazione del software	176
Salvataggio delle immagini in un computer	176
Stampa delle immagini	177
Stampa facile	177
Configurazione delle impostazioni di stampa	178
Ritaglio delle immagini prima della stampa	179
Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa	179
Opzioni di layout disponibili	180
Stampa di fototessere	180
Stampa di scene di filmati	180
Opzioni di stampa dei filmati	180
Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)	181
Configurazione delle impostazioni di stampa	181
Impostazione della stampa per le singole immagini	182
Impostazione della stampa per una serie di immagini	182
Impostazione della stampa per una tutte le immagini	182
Cancellazione di tutte le immagini dall'elenco stampa	182
Stampa di immagini aggiunte all'elenco stampa (DPOF)	183
Aggiunta di immagini a un fotolibro	183
Scelta di un metodo di selezione	183
Aggiunta delle immagini singole	183
Aggiunta di tutte le immagini a un fotolibro	183
Rimozione di tutte le immagini da un fotolibro	184

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Appendice	185
Risoluzione dei problemi	185
Messaggi visualizzati sullo schermo	189
Informazioni visualizzate sullo schermo	192
Scatto (Visualizzazione informazioni).....	192
Livello della batteria	192
Durante la riproduzione	193
Info visual. 1	193
Info visual. 2	193
Info visual. 3	194
Info visual. 4	194
Info visual. 5	194
Riepilogo del pannello di controllo del filmato	194
Tabelle delle funzioni e dei menu	195
Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto.....	195
Menu Imp. rapida.....	197
Scheda Scatto	200
Scheda Impostazione	208
Scheda My Menu.....	208
Scheda Riproduzione	209
Precauzioni di utilizzo.....	210
Specifiche.....	210
Sensore immagine.....	210
Obiettivo	210
Otturatore	211
Diaframma	211
Flash.....	211
Monitor.....	211
Scatto	211
Registrazione.....	212
Alimentazione.....	212
Interfaccia	213

Ambiente operativo.....	213
Dimensioni (CIPA compatibile)	213
Peso (CIPA compatibile).....	213
Batteria ricaricabile NB-13L.....	214
Carica batteria CB-2LH/CB-2LHE	214
Adattatore compatto CA-DC30/CA-DC30E	214
Indice.....	215
Precauzioni per le funzioni wireless (Wi-Fi, Bluetooth o altre)	217
Precauzioni relative alle interferenze con onde radio	217
Precauzioni per la sicurezza	217
Software di terze parti	218
Informazioni personali e precauzioni per la sicurezza	218
Marchi registrati e licenze	218
Dichiarazione di non responsabilità	219

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Operazioni comuni della fotocamera

Ripresa

- Utilizzare le impostazioni predefinite della fotocamera (Modalità Automatica, Modalità Auto ibrida)
 -  33,  35

Ripresa ottimale di persone



Ritratti
 53

Ripresa in scene specifiche



Notturmi
 53



Cieli stellati
 60



Fuochi d'artificio
 54

Applicazione di effetti speciali



Effetto fish-eye
 56



Effetto miniatura
 57



Effetto fotocamera
giocattolo
 58



Sfondo sfocato
 59



Effetto flou
 59



Monocrom.
 60

- Mettere a fuoco i visi
 -  33,  53,  85
- Senza utilizzo del flash (disattivazione del flash)
 -  33
- Includere se stessi nello scatto (Autoscatto)
 -  40
- Filmati e foto insieme (Video Diario)
 -  35
- Dare l'impressione della velocità con uno sfondo sfocato
 -  55

Visualizzazione

- Visualizzare immagini (modalità riproduzione)
 -  103
- Riproduzione automatica (Presentazione)
 -  112
- Su un televisore
 -  172
- Su un computer
 -  176
- Scorrere rapidamente le immagini
 -  107
- Eliminare immagini
 -  115
- Creare un album automaticamente
 -  128

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Registrare/Visualizzare filmati

- Registrare filmati
 -  33,  67,  95
- Visualizzare filmati (modalità riproduzione)
 -  103

Stampa

- Stampare foto
 -  177

Salvataggio

- Salvare immagini in un computer
 -  176

Utilizzo delle funzioni Wi-Fi

- Inviare immagini a uno smartphone
 -  133
- Condividere immagini online
 -  145
- Inviare immagini a un computer
 -  153

Precauzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza riportate di seguito. Accertarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in modo corretto.
- Le precauzioni per la sicurezza vengono qui fornite per evitare incidenti a se stessi e alle persone o danni all'apparecchiatura.
- Consultare anche le guide fornite con gli accessori in uso acquistati separatamente.



Avvertenza

Indica la possibilità di lesioni gravi o di morte.

- Non fare scattare il flash in prossimità degli occhi delle persone. Ciò potrebbe provocare danni alla vista.
- Conservare l'apparecchiatura fuori della portata di bambini e neonati. Una cinghia avvolta intorno al collo di un bambino potrebbe causarne il soffocamento.

Se il prodotto acquistato è dotato di un cavo di alimentazione, attenzione a non avvolgerlo inavvertitamente intorno al collo di un bambino: potrebbe causarne il soffocamento.

- Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione consigliate.
- Non smontare, modificare o esporre il prodotto a fonti di calore.
- Non staccare il rivestimento adesivo, se presente sulla batteria ricaricabile.
- Non lasciare cadere né sottoporre il prodotto a urti.
- Non toccare le parti interne del prodotto se sono rotte, ad esempio in caso di caduta.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di emissione di fumo o odori strani oppure di altro funzionamento anomalo.
- Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluente per pulire il prodotto.
- Evitare il contatto con liquidi e che liquidi o corpi estranei penetrino all'interno del prodotto.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Se il prodotto si bagna o se liquidi o corpi estranei penetrano al suo interno, rimuovere immediatamente la batteria ricaricabile o le batterie o scollegare il cavo dalla presa elettrica.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Se il modello in uso ha un mirino o un obiettivo intercambiabile, non guardare attraverso il mirino o l'obiettivo in presenza di sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una sorgente di luce artificiale intensa.

Ciò potrebbe provocare danni alla vista.

- Se il modello in uso ha un obiettivo intercambiabile, non lasciare l'obiettivo (o la fotocamera con l'obiettivo attaccato) esposto al sole senza il copriobiettivo.

Ciò potrebbe provocare incendi.

- Non toccare il prodotto durante un temporale se è collegato alla rete elettrica.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e allontanarsi da esso.

- Utilizzare soltanto la batteria ricaricabile o le batterie consigliate.
- Non posizionare la batteria ricaricabile o le batterie in prossimità di una fonte di calore né esporle a una fiamma diretta.

Ciò potrebbe determinare l'esplosione o la fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile o dalle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni. In caso di contatto degli elettroliti fuoriusciti dalla batteria con occhi, bocca, cute o abiti, sciacquare immediatamente con acqua.

- Se il prodotto utilizza un carica batteria, prendere nota delle seguenti precauzioni.
 - Rimuovere periodicamente la spina e, con un panno asciutto, rimuovere la polvere e la sporcizia che si accumulano sulla spina, all'esterno della presa di alimentazione e nell'area circostante.
 - Non inserire o rimuovere la spina con le mani bagnate.
 - Non utilizzare l'apparecchiatura in modo da superare la capacità nominale della presa elettrica o degli accessori di cablaggio. Non utilizzarla se la spina risulta danneggiata oppure non inserita completamente nella presa.
 - Evitare che oggetti metallici (ad esempio graffette o chiavi) o polvere entrino in contatto con i terminali o con la spina.
 - Non tagliare, danneggiare, modificare o posizionare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione, se il prodotto in uso ne ha uno.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

- Spegnerne la fotocamera nei luoghi in cui l'uso di fotocamere è vietato. Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero interferire con il funzionamento di strumenti elettronici e altri dispositivi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è soggetto a restrizioni, ad esempio all'interno di aerei e strutture sanitarie.

- Non mantenere la fotocamera a contatto con la pelle per periodi prolungati.

Anche se la fotocamera non appare surriscaldata, potrebbe causare bruciate a basse temperature che si manifestano con arrossamenti della pelle o scottature. Utilizzare un treppiede nei luoghi molto caldi oppure in caso di cattiva circolazione o pelle insensibile.

	Attenzione	Indica la possibilità di lesioni.
--	-------------------	-----------------------------------

- Quando si trasporta il prodotto per la cinghia, prestare attenzione a non colpirlo né a fargli subire forti scosse o urti.
 - Fare attenzione a non urtare o spingere con forza l'obiettivo. Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni alla fotocamera.
 - Prestare attenzione a non urtare lo schermo. In caso di rottura dello schermo, i frammenti potrebbero provocare lesioni.
 - Quando si utilizza il flash, prestare attenzione a non coprirlo con le dita o con gli abiti. Ciò potrebbe provocare ustioni o danneggiare il flash.
 - Non utilizzare, collocare o conservare il prodotto nei seguenti luoghi:
 - Luoghi esposti a luce del sole diretta
 - Luoghi con temperatura superiore a 40°C
 - Ambienti umidi o polverosi
- In caso contrario, si potrebbero verificare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosione della batteria ricaricabile o delle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi, ustioni o altri tipi di lesioni. Surriscaldamento e danni possono determinare scosse elettriche, incendi, ustioni o altre lesioni.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Gli effetti di transizione della presentazione potrebbero provocare disturbi se visualizzati per periodi prolungati.
- Quando si utilizzano obiettivi opzionali, filtri per obiettivo o adattatori filtri (se applicabili), assicurarsi di collegare saldamente tali accessori. In caso di allentamento e caduta di un accessorio, l'obiettivo potrebbe rompersi e i frammenti di vetro potrebbero causare lesioni alla persona.
- Sui prodotti in cui il flash si solleva o si abbassa automaticamente, mantenere il dito distante mentre il flash si abbassa per evitare che venga pizzicato.

Ciò potrebbe provocare lesioni personali.

Attenzione

Indica la possibilità di danni all'apparecchiatura.

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una sorgente di luce artificiale. In caso contrario, il sensore di immagine o altri componenti interni potrebbero danneggiarsi.

- Quando si utilizza la fotocamera sulla spiaggia o in località particolarmente ventose, evitare che la polvere o la sabbia penetrino all'interno della fotocamera.

- Sui prodotti in cui il flash si solleva o si abbassa automaticamente, non provare ad abbassarlo o a sollevarlo manualmente.

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- Se un corpo estraneo, quale polvere o sporcizia, ostacola il flash, rimuoverlo con un tampone o un panno di cotone.

Il calore emesso dal flash potrebbe causare emissione di fumo dal corpo estraneo o malfunzionamento del prodotto.

- Rimuovere e conservare la batteria ricaricabile o le batterie quando il prodotto non viene utilizzato.

Eventuali fuoriuscite di liquido dalla batteria possono danneggiare il prodotto.

- Prima di smaltire la batteria ricaricabile o le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o altro materiale isolante.

Il contatto con altri materiali metallici potrebbe provocare incendi o esplosioni.

- Scollegare il carica batteria del prodotto quando non in uso. Non coprire con un panno o altri oggetti quando è in uso.

Se viene lasciata collegata per un periodo di tempo prolungato, l'unità potrebbe surriscaldarsi e deformarsi, con conseguente rischio di incendio.

- Non lasciare le batterie ricaricabili dedicate vicino ad animali domestici. Questi potrebbero mordere la batteria ricaricabile provocando fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di incendi o danni al prodotto.

- Se il prodotto utilizza più batterie, non utilizzare insieme batterie con diversi livelli di carica, né batterie nuove e usate. Non inserire le batterie con i terminali + e - invertiti.

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- Nel riporre la fotocamera nella borsa, assicurarsi che oggetti rigidi non urtino lo schermo. Inoltre, se il prodotto ha uno schermo richiudibile, chiuderlo in modo che sia rivolto verso il corpo.

- Non collegare alcun oggetto rigido al prodotto.

Questa azione potrebbe danneggiare lo schermo o provocarne il malfunzionamento.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Guida di base


Operazioni di base

Informazioni e istruzioni di base, dalle operazioni iniziali allo scatto e alla riproduzione

Operazioni touch screen

Il pannello touch screen della fotocamera consente un utilizzo intuitivo attraverso il semplice tocco dello schermo.

Tocco



Toccare brevemente lo schermo con il dito.

- Questa azione consente di scattare, configurare le funzioni della fotocamera e così via.

Trascinamento



Toccare lo schermo e spostare il dito su di esso.

- Utilizzata in modalità riproduzione, questa azione consente, ad esempio, di passare all'immagine successiva o di modificare l'area dell'immagine ingrandita.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Operazioni iniziali

Di seguito sono riportate le operazioni preliminari allo scatto.

Collegamento della cinghia



- Far passare l'estremità della cinghia attraverso il relativo attacco (1), quindi tirare l'altra estremità della cinghia utilizzando l'anello sull'estremità filettata (2).



- La cinghia può essere collegata anche al lato sinistro della fotocamera.

Come tenere la fotocamera



- Mettere la cinghia intorno al polso.
- Durante la ripresa, tenere le braccia vicine al corpo e afferrare saldamente la fotocamera per evitare che si sposti. Se il flash è stato sollevato, non poggiare le dita su di esso.


Carica della batteria ricaricabile

Prima dell'uso, caricare la batteria ricaricabile utilizzando il carica batteria incluso. Caricare subito la batteria ricaricabile, poiché la fotocamera non viene venduta carica.





1 Inserire la batteria ricaricabile.

- Dopo avere allineato i simboli ▲ sulla batteria ricaricabile e sul carica batteria, inserire la batteria ricaricabile spingendola all'interno (1) e verso il basso (2).



2 Caricare la batteria ricaricabile.

- CB-2LH: ruotare la spina verso l'esterno (1) e inserire il carica batteria in una presa di corrente (2).
- CB-2LHE: inserire il cavo di alimentazione nel carica batteria, quindi inserirne l'altra estremità in una presa di corrente.
- La spia di carica diventa arancione e la carica ha inizio.
- Al termine della carica, la spia diventa verde.



3 Rimuovere la batteria ricaricabile.

- Dopo aver scollegato il carica batteria dalla presa di corrente, rimuovere la batteria ricaricabile spingendola all'interno (1) e verso l'alto (2).



- Per proteggere la batteria ricaricabile e tenerla in condizioni ottimali, l'operazione di carica non deve durare più di 24 ore consecutive.
- Per i carica batteria che utilizzano un cavo di alimentazione, non collegare il carica batteria o il cavo ad altri oggetti. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Per informazioni dettagliate sulla durata della carica, il numero di scatti e la durata di registrazione consentiti da una batteria ricaricabile completamente carica, vedere "Alimentazione" (1212).
- Le batterie ricaricabili caricate si scaricano gradualmente anche se non vengono utilizzate. Caricare la batteria ricaricabile il giorno stesso dell'utilizzo o immediatamente prima.
- Come indicazione visiva dello stato di carica, collegare lo sportello del vano batteria in modo che ▲ risulti visibile in una batteria ricaricabile carica e non visibile in una batteria scarica.
- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA da 100 – 240 V (50/60 Hz). Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

■ Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria


Inserire la batteria ricaricabile inclusa e una scheda di memoria (venduta separatamente).

Prima di utilizzare una scheda di memoria nuova o già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattare la scheda di memoria con questa fotocamera (162).




1 Aprire lo sportello.

- Fare scorrere l'interruttore (1) e sollevare lo sportello (2).




2 Inserire la batteria ricaricabile.

- Tenendo premuta la batteria ricaricabile con i terminali nella posizione mostrata (1), tenere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia (2) e inserire la batteria nella direzione indicata dalla freccia (3) finché non scatta nella posizione di blocco.
- Se la batteria ricaricabile viene inserita erroneamente, non è possibile bloccarla nella posizione corretta. Verificare sempre che la batteria ricaricabile sia orientata nella direzione corretta e, una volta inserita, bloccarla.



3 Verificare l'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda e inserire la scheda di memoria.

- Se l'interruttore di protezione dalla scrittura è in posizione di blocco, non è possibile registrare sulle schede di memoria. Spostare l'interruttore nella direzione indicata dalla freccia (1).
- Inserire la scheda di memoria con l'etichetta (2) nella direzione mostrata finché non scatta in posizione.
- Quando si inserisce la scheda di memoria, assicurarsi che sia rivolta nella direzione corretta. L'inserimento di schede di memoria con orientamento errato può danneggiare la fotocamera.



4 Chiudere lo sportello.

- Abbassare lo sportello (1) e tenerlo premuto verso il basso facendo scorrere l'interruttore finché non scatta nella posizione di chiusura (2).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per linee guida sul numero di scatti o sulle ore di registrazione che è possibile salvare su una scheda di memoria, vedere "Registrazione" (212).

Rimozione della batteria ricaricabile e della scheda di memoria



Rimuovere la batteria ricaricabile.

- Aprire lo sportello e premere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia.
- La batteria ricaricabile verrà espulsa.




Rimuovere la scheda di memoria.

- Spingere la scheda di memoria finché non scatta, quindi rilasciarla lentamente.
- La scheda di memoria verrà espulsa.


Impostazione di data e ora

Impostare correttamente la data e l'ora correnti come descritto di seguito quando viene visualizzata la schermata [Data/Ora] all'accensione della fotocamera. Le informazioni specificate vengono salvate nelle proprietà dell'immagine al momento dello scatto e vengono utilizzate per gestire le immagini in base alla data di scatto o per stampare immagini che mostrano la data.



1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata [Data/Ora].



2 Impostare la data e l'ora.

- Toccare la voce da configurare, quindi toccare [▲][▼] per specificare la data e l'ora.
- Al termine, premere il pulsante [SET].

3 Specificare il fuso orario locale.

- Toccare [◀][▶] per scegliere il fuso orario locale.

4 Terminare il processo di impostazione.

- Al termine, premere il pulsante [SET]. Dopo un messaggio di conferma, la schermata di impostazione non viene più visualizzata.
- Per spegnere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.



- Se la data, l'ora e il fuso orario locale non vengono impostati, la schermata [Data/Ora] verrà visualizzata ogni volta che si accende la fotocamera. Specificare le informazioni corrette.



- Per impostare l'ora legale (1 ora avanti), toccare [☀] e scegliere [☀] al passo 2.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Modifica della data e dell'ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.



1 Accedere alla schermata del menu.

- Premere il pulsante [MENU].



2 Scegliere [Data/Ora].

- Toccare [OK], quindi toccare [2].
- Toccare [Data/Ora], quindi premere il pulsante [OK].

3 Modificare la data e l'ora.


- Attenersi al passo 2 in "Impostazione di data e ora" (📖20) per regolare le impostazioni.
- Premere il pulsante [MENU] per chiudere la schermata del menu.



- Le impostazioni di data/ora possono essere conservate per circa 3 settimane dalla batteria data/ora incorporata (batteria di riserva) della fotocamera dopo la rimozione della batteria ricaricabile.
- La batteria data/ora verrà caricata in circa 4 ore dopo aver inserito una batteria ricaricabile carica, anche se la fotocamera viene tenuta spenta.
- Quando la batteria data/ora è scarica, all'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata [Data/Ora]. Impostare l'ora e la data corrette attenendosi alla procedura riportata in "Impostazione di data e ora" (📖20).


Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.



1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [▶].



2 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Tenere premuto il pulsante [OK], quindi premere immediatamente il pulsante [MENU].



3 Impostare la lingua di visualizzazione.

- Toccare una lingua di visualizzazione per sceglierla, quindi premere il pulsante [OK].
- Una volta impostata la lingua di visualizzazione, la schermata delle impostazioni non viene più visualizzata.



- Se, dopo aver premuto il pulsante [OK] al passo 2, si attende per un periodo di tempo eccessivo prima di premere il pulsante [MENU], verrà visualizzata l'ora corrente. In tal caso, premere il pulsante [OK] per eliminare la visualizzazione dell'orario e ripetere il passo 2.
- È possibile cambiare la lingua di visualizzazione anche premendo il pulsante [MENU] e scegliendo [Lingua] (📖3) nella scheda [F3].



- È possibile impostare la lingua sullo schermo anche toccando una lingua sullo schermo al passo 3 e toccandola nuovamente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Prove con la fotocamera

► Foto ► Filmati

Per provare la fotocamera, accenderla, scattare alcune foto o riprendere alcuni filmati e visualizzarli.


Scatto (Smart Auto)

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.



1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata di avvio.



2 Attivare la modalità [AUTO].

- Impostare la ghiera di selezione su [AUTO].
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.







- Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore sinistro dello schermo.
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.



3 Comporre lo scatto.

- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso [🔍] (teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso [👁️] (grandangolo).



4 Scattare.

Scatto di foto

1) Mettere a fuoco.

- Premere leggermente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate delle cornici per indicare le aree a fuoco dell'immagine.

- Se viene visualizzato [Solleva flash], spostare l'interruttore [🔆] per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.

2) Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, il flash, quando è stato sollevato, si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- Dopo aver visualizzato la foto scattata, la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






(1)



Registrazione di filmati

1) Avviare la registrazione.

- Premere il pulsante del filmato. Quando inizia la registrazione, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [●REC] insieme al tempo trascorso (1).
- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, sollevare il dito dal pulsante del filmato.




2) Terminare la registrazione.

- Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante del filmato. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.


Visualizzazione

Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [▶].
- Viene visualizzato l'ultimo scatto.



2 Scegliere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine successiva, trascinare da destra verso sinistra sullo schermo. Per visualizzare quella precedente, trascinare da sinistra verso destra.



- Per accedere a questa schermata (modalità Scorrimento), trascinare rapidamente e ripetutamente il dito verso sinistra o verso destra. In questa modalità, trascinare il dito sullo schermo per scorrere le immagini.



- Premere il pulsante [SET] per ripristinare la visualizzazione di singole immagini.
- I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3 Riprodurre i filmati.

- Premere il pulsante [SET], quindi scegliere [▶] e premere il pulsante [SET].
- La riproduzione ha inizio e al termine del filmato viene visualizzato [▶].
- Per regolare il volume, trascinare rapidamente il dito verso l'alto o verso il basso sullo schermo durante la riproduzione.



- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- È anche possibile avviare la riproduzione del filmato toccando [▶].

Eliminazione delle immagini


È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle.

1 Scegliere l'immagine da eliminare.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.

2 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante [SET], quindi scegliere [🗑️] e premere il pulsante [SET].
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], toccare [Elimina].
- L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, toccare [Annulla].



- È inoltre possibile eliminare le immagini con le azioni tocco (📖 119).
- È possibile scegliere più immagini da eliminare contemporaneamente (📖 115).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera


Altre operazioni di base e altri modi per utilizzare le funzioni della fotocamera, incluse le opzioni di scatto e riproduzione

Accensione/Spegnimento



Modalità di scatto

- Per accendere la fotocamera ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa, premere il pulsante ON/OFF.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante ON/OFF.



Modalità riproduzione

- Per accendere la fotocamera e visualizzare gli scatti effettuati, premere il pulsante [▶].
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante [▶].



- Per passare dalla modalità di scatto a quella di riproduzione, premere il pulsante [▶].
- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (26).
- Quando la fotocamera è in modalità riproduzione, l'obiettivo rientra dopo circa un minuto. Con l'obiettivo rientrato, è possibile spegnere la fotocamera premendo il pulsante [▶].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento)

Per preservare la carica della batteria, lo schermo (Display Off) si disattiva automaticamente e la fotocamera si spegne dopo un periodo di inattività specificato.

Risparmio batteria in modalità di scatto

Lo schermo si disattiva automaticamente dopo circa un minuto di inattività. Dopo circa altri due minuti, l'obiettivo rientra e la fotocamera si spegne. Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖26).

Risparmio batteria in modalità riproduzione

La fotocamera si spegne automaticamente dopo circa cinque minuti di inattività.




- È possibile disattivare l'AutoSpegnimento e modificare la temporizzazione di Display Off, in base alle necessità (📖164).
- La funzione di risparmio batteria non è attiva quando la fotocamera è connessa ad altri dispositivi tramite Wi-Fi (📖132) o quando è connessa a un computer (📖176).

Pulsante dell'otturatore


Per verificare che gli scatti siano a fuoco, iniziare sempre tenendo premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e, una volta messo a fuoco il soggetto, premerlo completamente per scattare.

In questa guida, le operazioni del pulsante dell'otturatore descritte sono quelle relative alla pressione del pulsante fino a *metà corsa* o *completamente*.



1 Premere fino a metà corsa (pressione leggera per la messa a fuoco).

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici e intorno alle aree a fuoco dell'immagine vengono visualizzate cornici.



2 Premere completamente (dalla posizione di metà corsa, premere completamente per scattare).

- La fotocamera scatta, mentre viene riprodotto il suono dello scatto.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.



- Se si scatta senza avere inizialmente premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, le immagini potrebbero essere fuori fuoco.
- La durata del suono dello scatto varia in base al tempo necessario per lo scatto. Per alcune scene potrebbe durare più a lungo e le immagini risulteranno sfocate se si sposta la telecamera (o se il soggetto si muove).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Modalità di scatto

Utilizzare la ghiera di selezione per accedere alle singole modalità di scatto.



- | | |
|--|---|
| (1) Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida
Scattare completamente automatico, con le impostazioni stabilite dalla fotocamera (📖22, 📖33, 📖35). | (3) Modalità P, Tv, Av, M e C
Effettuare vari scatti utilizzando le impostazioni preferite (📖72, 📖92). |
| (2) Modalità Scena speciale
Scattare con impostazioni per scene specifiche o aggiungere vari effetti (📖53). | (4) Modalità filmato
Per la ripresa di filmati (📖67, 📖95).
Quando la ghiera di selezione non è impostata sulla modalità filmato è possibile riprendere filmati anche semplicemente premendo il relativo pulsante. |

Opzioni di visualizzazione degli scatti

Premere il pulsante [INFO] per mostrare o nascondere la griglia e la livella elettronica.

Per configurare la visualizzazione su schermo in maggiori dettagli, accedere alla scheda [📷1] > [Visual. info. sullo scatto] (📖98).



- Quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, la luminosità dello schermo aumenta automaticamente grazie alla funzione di vista in notturno, rendendo più semplice il controllo della composizione degli scatti. La luminosità dell'immagine sullo schermo, tuttavia, potrebbe non corrispondere e quella degli scatti. Eventuali distorsioni dell'immagine sullo schermo o bruschi movimenti del soggetto non influiscono sulle immagini registrate.
- Per informazioni sulle opzioni di visualizzazione in modalità riproduzione, vedere "Alternanza delle modalità di visualizzazione" (📖104).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice




Utilizzo del menu Impostazione rapida

Configurare le funzioni di uso comune nel menu **[Q]** (Imp. rapida).
Le voci e le opzioni del menu variano in base alla modalità di scatto
(197).



1 Accedere al menu **[Q]**.

- Premere il pulsante **[Q]**.




2 Scegliere una voce di menu.

- Toccare una voce di menu (1) per sceglierla.
- Le opzioni disponibili (2) sono mostrate in fondo alla schermata.

(1) (2)

3 Scegliere un'opzione.

- Trascinare un'opzione a sinistra o a destra per sceglierla.
- Le voci contrassegnate con l'icona **[MENU]** possono essere configurate premendo il pulsante **[MENU]**.
- Le voci contrassegnate con l'icona **[INFO]** possono essere configurate premendo il pulsante **[INFO]**.



4 Confermare la scelta e uscire.

- Premere il pulsante **[Q]**.
- La schermata mostrata prima di premere il pulsante **[Q]** al passo 1 viene visualizzata nuovamente mostrando l'opzione configurata.



- Per annullare eventuali modifiche involontarie delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (**[169]**).
- È anche possibile uscire toccando **[↩]** nel menu.

Utilizzo delle operazioni del touch screen per la configurazione delle impostazioni



- Toccare **[Q]** nella parte superiore destra dello schermo per accedere al menu Imp. rapida.
- Toccare una voce di menu, quindi un'opzione per completare l'impostazione.
- Per tornare alla schermata precedente, toccare la voce di menu **[↩]** o toccare di nuovo l'opzione selezionata.
- È possibile accedere alla schermata delle opzioni contrassegnate dall'icona **[MENU]** toccando **[MENU]**.
- È possibile accedere alla schermata delle opzioni contrassegnate dall'icona **[INFO]** toccando **[INFO]**.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Utilizzo della schermata del menu

È possibile configurare varie funzioni della fotocamera tramite la schermata del menu, come descritto di seguito.





1 Accedere alla schermata del menu.

- Premere il pulsante [MENU].




2 Scegliere una scheda.

- Toccare una scheda per sceglierla.
- Le schede rappresentano funzioni (1), ad esempio scatto ([CAM]), riproduzione ([RIP]) o impostazioni ([IMP]) oppure pagine all'interno di ciascuna funzione (2). In questa guida le schede sono identificate dalla funzione e dal numero di pagina, come descritto in [1].
- Le schede delle pagine possono essere selezionate anche spostando la leva dello zoom o trascinando il dito a sinistra o a destra sullo schermo.




3 Scegliere una voce di menu.

- Toccare una voce per sceglierla, quindi premere il pulsante [OK].
- È anche possibile scegliere le voci di menu ruotando la ghiera [SEL].
- Per le voci di menu le cui opzioni non sono visualizzate, premere innanzitutto il pulsante [SEL] per cambiare schermata, quindi toccare una voce per sceglierla.
- Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante [MENU].



4 Scegliere un'opzione.

- Toccare un'opzione per sceglierla.



5 Confermare la scelta e uscire.

- Premere il pulsante [SET] per confermare la scelta e tornare alla schermata di selezione della voce di menu.
- Premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata visualizzata prima di premere il pulsante [MENU] al passo 1.



- Per annullare eventuali modifiche involontarie delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera ([169]).
- Le voci di menu disponibili variano in base alla modalità di scatto o di riproduzione selezionata ([200 - 209]).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Operazioni touch screen

- Per scegliere le schede, premere il pulsante **[MENU]** per accedere alla schermata del menu, quindi toccare la scheda della funzione e la scheda della pagina desiderate.
- Trascinare le voci di menu verso l'alto o verso il basso per scorrerle o toccare una voce di menu per sceglierla.
- Toccare un'opzione per completare l'impostazione e tornare alla schermata di selezione della voce di menu.
- Per le voci di menu visualizzate con una barra per indicare il livello, toccare la posizione desiderata sulla barra.
- Per configurare le voci di menu per cui non vengono mostrate opzioni, toccare innanzitutto la voce di menu per accedere alla schermata delle impostazioni. Nella schermata delle impostazioni trascinare o toccare per selezionare la voce, quindi toccare per scegliere l'opzione. Per tornare alla schermata precedente, toccare **[MENU]**.
- È inoltre possibile toccare gli elementi di immissione (ad esempio caselle di controllo o campi di testo) per selezionarli, nonché immettere testo toccando la tastiera su schermo.
- Quando viene mostrato **[SET]**, se lo si desidera è possibile toccare **[SET]** anziché premere il pulsante **[SET]**.
- Quando viene mostrato **[MENU]**, se lo si desidera è possibile toccare **[MENU]** anziché premere il pulsante **[MENU]**.
- Quando viene mostrato **[INFO]**, se lo si desidera è possibile toccare **[INFO]** anziché premere il pulsante **[INFO]**.
- Per chiudere il menu, premere nuovamente il pulsante **[MENU]**.

Tastiera su schermo

Utilizzare la tastiera su schermo per immettere le informazioni per l'ID viso (143), le connessioni wireless (132) e così via. La lunghezza e il tipo di informazioni che è possibile immettere varia a seconda della funzione in uso.



(1) Immissione di caratteri

- Toccare il tasto di un carattere ripetutamente per immettere il carattere desiderato.
- La quantità di informazioni che è possibile immettere (1) varia a seconda della funzione in uso.

Spostamento del cursore

- Toccare **[←]**/**[→]**.

Immissione di interruzioni di riga

- Toccare **[↵]**.

Alternanza delle modalità di immissione

- Per passare dai numeri ai simboli e viceversa, toccare **[123]**.
- Toccare **[⇧]** per immettere le maiuscole.

Eliminazione di caratteri

- Toccare **[X]** per eliminare il carattere precedente.
- Tenendo premuto **[X]** è possibile eliminare cinque caratteri contemporaneamente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Ritorno alla schermata precedente

- Premere il pulsante [MENU].



- Per alcune funzioni, [↵] non viene visualizzato e non può essere utilizzato.

Visualizzazione dell'indicatore

L'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera (📖4) si accende o lampeggia in base allo stato della fotocamera.

Colore	Stato dell'indicatore	Stato della fotocamera
Verde	Lampeggiante	Avvio, registrazione/lettura/trasmissione di immagini, scatti con esposizioni lunghe (📖92, 📖93), connessione a un computer (📖176), connessione/trasmissione tramite Wi-Fi o display spento (📖26, 📖164, 📖164)
Arancione	On	Ricarica tramite un adattatore compatto CA



- Quando l'indicatore lampeggia in verde, non spegnere la fotocamera, non aprire lo sportello della scheda di memoria/del vano batteria e non scuotere o colpire la fotocamera per evitare di danneggiare le immagini oppure la fotocamera o la scheda di memoria.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Orologio

È possibile controllare l'ora corrente.



- Tenere premuto il pulsante [ON/OFF].
- Viene visualizzata l'ora corrente.
- Se si tiene la fotocamera in senso verticale mentre viene utilizzata la funzione dell'orologio, verrà attivata la visualizzazione verticale.
- Ruotare la ghiera [ZOOM] per modificare il colore di visualizzazione.
- Premere nuovamente il pulsante [ON/OFF] per disattivare la visualizzazione dell'orologio.



- Se la fotocamera è spenta, tenere premuto il pulsante [ON/OFF], quindi premere il pulsante ON/OFF per visualizzare l'orologio.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida



Utile modalità che consente di scattare in modo facile esercitando un maggiore controllo sulla ripresa

Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.

■ Scatto (Smart Auto)

► Foto ► Filmati



1 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata di avvio.

2 Attivare la modalità [AUTO].

- Impostare la ghiera di selezione su [AUTO].
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.
- Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore sinistro dello schermo (📖37, 📖38).
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3 Comporre lo scatto.




- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso [] (teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso [] (grandangolo). (Viene visualizzata una barra (1) che indica la posizione dello zoom, insieme all'area di messa a fuoco (2).)

4 Scattare.

Scatto di foto

1) Mettere a fuoco.


- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate delle cornici per indicare le aree a fuoco dell'immagine.
- Quando più aree sono messe a fuoco, vengono visualizzate diverse cornici.



- Se viene visualizzato [Solleva flash], spostare l'interruttore [] per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.

2) Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e, in condizioni di luce scarsa, il flash, quando è stato sollevato, si attiva automaticamente.



- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.
- Dopo aver visualizzato la foto scattata, la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto.

Registrazione di filmati

1) Avviare la registrazione.

- Premere il pulsante del filmato. Quando inizia la registrazione, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [●REC] insieme al tempo trascorso (1).
- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, sollevare il dito dal pulsante del filmato.

2) Ridimensionare il soggetto ed effettuare di nuovo la composizione dello scatto in base alle esigenze.

- Per ridimensionare il soggetto, ripetere le procedure del passo 3. Si noti, tuttavia, che il suono delle operazioni della fotocamera verrà registrato. Si noti che i filmati ripresi con i fattori di zoom mostrati in blu appariranno sgranati.
- Quando si effettua di nuovo la composizione degli scatti, la messa a fuoco, la luminosità e i colori verranno regolati automaticamente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3) Terminare la registrazione.

- Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante del filmato. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.
- La registrazione si interromperà automaticamente quando la scheda di memoria si riempie.

- La fotocamera registra una foto e una clip. La clip, che termina con la foto e il suono dello scatto, forma uno dei capitoli del video diario.



- La durata della batteria si riduce maggiormente in questa modalità rispetto a quella [AUTO], poiché per ciascuno scatto viene registrato un video diario.
- È possibile che non venga registrato un video diario se si scatta una foto subito dopo avere acceso la fotocamera, scegliendo la modalità [A] o comunque utilizzando la fotocamera in altri modi.
- I suoni e le vibrazioni derivanti dall'utilizzo della fotocamera vengono registrati nei video diari.



- La qualità dell'immagine del video diario è impostata automaticamente su [HD 29.97P] per NTSC o su [HD 25.00P] per PAL e non può essere modificata (163).
- I suoni non vengono riprodotti se si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa o si attiva l'autoscatto (166).
- I video diari vengono salvati come file separati, anche se sono stati registrati nello stesso giorno in modalità [A].
 - Le dimensioni dei file del video diario raggiungono circa 4 GB oppure la durata di registrazione totale raggiunge circa 16 minuti e 40 secondi.
 - Il video diario è protetto (113).
 - Sono state modificate le impostazioni di ora legale (20) o fuso orario (165).
 - È stata creata una nuova cartella (161).
- Il suono dello scatto che viene registrato non può essere modificato o eliminato.
- Per registrare video diari senza foto, modificare l'impostazione prima di iniziare. Scegliere MENU (29) > la scheda [7] > [Tipo video diario] > [Nessuna foto].
- È possibile modificare i singoli capitoli (127).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice

Scatto in modalità Auto ibrida

► Foto ► Filmati

È possibile creare un breve filmato del giorno scattando delle foto. Prima di ciascuno scatto, la fotocamera registra scene della durata di 2 – 4 secondi che, successivamente, vengono assemblate in un video diario. Le clip registrate in questa modalità possono essere incluse negli album Video Ricordi Speciali (128).



1 Attivare la modalità [A].

- Seguire la procedura del passo 2 in "Scatto (Smart Auto)" (33) e scegliere [A].

2 Comporre lo scatto.

- Per mettere a fuoco e comporre lo scatto, seguire le procedure dei passi 3 – 4 in "Scatto (Smart Auto)" (33).
- Per video diari più suggestivi, inquadrare gli soggetti con la fotocamera per circa quattro secondi prima di scattare foto.

3 Scattare.

- Per scattare una foto, seguire la procedura del passo 4 in "Scatto (Smart Auto)" (33).



Riproduzione del video diario

Visualizzare una foto scattata in modalità [A/AF] per riprodurre il video diario creato nello stesso giorno oppure specificare la data del video diario da riprodurre (📖106).

Foto/filmati

- ❗ Se la fotocamera non produce alcun suono, è possibile che sia stata accesa mentre si teneva premuto il pulsante [INFO]. Per attivare i suoni, premere il pulsante [MENU], scegliere [Silenzioso] nella scheda [3], quindi scegliere [Off].

Foto

- ❗ Un'icona [📷] lampeggiante avvisa che l'effetto fotocamera mossa aumenta la probabilità che le immagini siano sfocate. In questo caso, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.
- Se le foto risultano scure nonostante l'attivazione del flash, avvicinarsi al soggetto. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Flash" (📖211).
- Se la fotocamera emette un solo segnale acustico quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, il soggetto potrebbe essere troppo vicino. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco (distanza di scatto), vedere "Obiettivo" (📖210).
- Per ridurre l'effetto occhi rossi e facilitare la messa a fuoco, è possibile che la lampadina si accenda in condizioni di luce scarsa.
- Un'icona [📷] lampeggiante visualizzata quando si tenta di scattare indica che non è possibile effettuare riprese fino a quando il flash non termina la ricarica. È possibile riprendere a scattare non appena il flash è pronto, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore e attendere oppure rilasciarlo e premerlo nuovamente.
- Nessun suono dell'otturatore verrà riprodotto quando sono visualizzate le icone "Riposo" e "Neonati (riposo)" (📖37).
- È possibile effettuare un nuovo scatto prima che venga visualizzata l'apposita schermata. Tuttavia, la messa a fuoco, la luminosità e i colori utilizzati potrebbero essere definiti in base allo scatto precedente.




- È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti (📖52).

Filmati



- Prima di registrare un filmato, abbassare il flash con un dito. Durante la registrazione, tenere le dita lontane dal microfono (1). Se il flash viene lasciato sollevato o si blocca il microfono, si potrebbe impedire la registrazione dell'audio oppure l'audio della registrazione potrebbe risultare smorzato.



- Durante la registrazione di filmati, evitare di toccare comandi della fotocamera diversi dal pulsante del filmato poiché verranno registrati i suoni prodotti dalla fotocamera.
- Una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire la correzione dell'effetto di fotocamera mossa. Per registrare soggetti alla stessa dimensione mostrata prima della registrazione, attenersi alla procedura in "Registrazione di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto" (📖51).



- L'audio viene registrato in stereo.
- Durante la registrazione di un filmato, è possibile che vengano registrati anche i rumori dell'obiettivo dovuti alla messa a fuoco automatica.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Icone delle scene

► Foto ► Filmati

Nelle modalità [A] e [AUTO] le scene di ripresa determinate dalla fotocamera sono indicate dall'icona visualizzata e le impostazioni corrispondenti vengono selezionate automaticamente per ottenere condizioni ottimali di messa a fuoco, luminosità del soggetto e colore. A seconda della scena, può essere possibile scattare immagini continue (📖38).

Soggetto	Sfondo				
	Normale	Controluce	Scuro*1	Tramonti	Luci spot
Persone	 *2	 *3		—	
Persone in movimento	 *3	 *3	—	—	—
Ombre sul viso	 *2	—	—	—	—
Sorriso	 *3	 *3	—	—	—
Riposo	 *2	 *3	—	—	—
Neonati	 *3	 *3	—	—	—
Neonati sorridenti	 *3	 *3	—	—	—
Neonati addormentati	 *2	 *3	—	—	—
Bambini in movimento	 *3	 *3	—	—	—
Altri soggetti	 *2	 *3			
Altri soggetti in movimento	 *3	 *3	—	—	—
Altri soggetti vicini	 *2	 *3	—	—	

*1 Con treppiede.

*2 Il colore dello sfondo delle icone è blu chiaro quando lo sfondo è un cielo blu, blu scuro quando lo sfondo è scuro e grigio per tutti gli altri sfondi.

*3 Il colore dello sfondo delle icone è blu chiaro quando lo sfondo è un cielo blu e grigio per tutti gli altri sfondi.

- Il colore dello sfondo di , , ,  e  è blu scuro e di  arancione.
- Per i filmati, vengono visualizzate solo le icone Persone, Altri soggetti e Altri soggetti vicini.
- In modalità , vengono visualizzate solo le icone Persone, Ombre sul viso, Altri soggetti e Altri soggetti vicini.
- Per le riprese con l'autoscatto, le icone non sono visualizzate per i seguenti soggetti: gente in movimento, che sorride o che dorme; neonati che sorridono o che dormono; bambini in movimento e altri soggetti in movimento.
- Le icone non sono visualizzate per i soggetti che sorridono o che dormono e per i bambini in movimento in modalità drive diverse da  (📖38, 📖42).
- Le icone Controluce non sono visualizzate per i bambini in movimento e le persone che sorridono quando il flash è impostato su .
- Le icone dei neonati (inclusi i neonati sorridenti o addormentati) e per i bambini in movimento vengono visualizzate quando [ID viso] è impostato su [On] e vengono rilevati i visi dei neonati (sotto i due anni) o dei bambini (da due a dodici anni) (📖43). Verificare che la data e l'ora impostate siano corrette (📖20).



- Provare a scattare in modalità  (📖72) se l'icona della scena non corrisponde alle condizioni di scatto effettive oppure se non è possibile scattare con l'effetto, il colore o la luminosità previsti.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto continuo di scene

Se quando si scatta una foto viene visualizzata l'icona di una delle seguenti scene (nella colonna di sinistra della tabella), la fotocamera scatterà in modo continuo. Se quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa viene visualizzata l'icona di una delle seguenti scene (nella colonna di sinistra della tabella), verrà visualizzata una delle icone [👶], [👶] o [👶] per informare l'utente che la fotocamera scatterà in modo continuo.

Sorriso (incluso Neonati)	 Vengono acquisite immagini consecutive e la fotocamera analizza dettagli quali le espressioni del viso per salvare l'immagine ritenuta migliore.
Riposo (incluso Neonati)	 Consente di scattare eccellenti fotografie di visi addormentati combinando scatti consecutivi per ridurre l'effetto di fotocamera mossa ed eventuali disturbi delle immagini. La luce autofocus e il flash non si accenderanno e il suono scatto non verrà riprodotto.
Bambini	 Consente di scattare foto di bambini in movimento. La fotocamera riprenderà tre immagini consecutive per ciascuno scatto.



- In alcune scene di ripresa, potrebbero non venire salvate le immagini previste e le foto potrebbero non avere l'aspetto desiderato.
- La messa a fuoco, la luminosità dell'immagine e il colore sono determinati dal primo scatto.



- Per scattare solo immagini singole, toccare [Q], scegliere [A] dal menu, quindi selezionare [👶].

Icone di stabilizzazione dell'immagine

► Foto ► Filmati

La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente (Intelligent IS) in base alle condizioni di scatto e vengono visualizzate le seguenti icone.

	Stabilizzazione dell'immagine per le foto (Normale)
	Stabilizzazione dell'immagine per le foto quando si utilizza il panning (Panning)*
 	Stabilizzazione dell'immagine per le vibrazioni angolari e dovute allo spostamento della fotocamera negli scatti in modalità macro (IS ibrido). Per i filmati, viene visualizzato [👁️] e viene anche applicata la stabilizzazione dell'immagine [👁️].
	Stabilizzazione dell'immagine per i filmati, con riduzione di un forte effetto fotocamera mossa, ad esempio durante la registrazione effettuata in movimento (Dinamico)
	Stabilizzazione dell'immagine per l'effetto lento di fotocamera mossa, ad esempio durante la registrazione di filmati con il teleobiettivo (Powered)
 	Nessuna stabilizzazione dell'immagine, perché la fotocamera è fissata su un treppiede o viene tenuta ferma in altro modo. Tuttavia, durante la registrazione di filmati, viene visualizzato [👁️] e viene utilizzata la stabilizzazione dell'immagine per neutralizzare il vento o altre fonti di vibrazioni (IS treppiede).

* Visualizzata quando si utilizza il panning, seguendo soggetti in movimento con la fotocamera. Quando si seguono soggetti che si muovono in orizzontale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in verticale e la stabilizzazione dell'immagine in orizzontale si interrompe. Analogamente, quando si seguono soggetti che si muovono in verticale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in orizzontale.



- Per annullare la stabilizzazione dell'immagine, impostare [Mod. IS] su [Off] (👁️51). In questo caso, l'icona IS non viene più visualizzata.
- [👁️] non è disponibile in modalità [👁️].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Cornici visualizzate sullo schermo

► Foto ► Filmati

In modalità [AUTO], quando la fotocamera rileva i soggetti verso i quali si sta puntando la fotocamera, vengono visualizzate varie cornici.

- Una cornice bianca viene visualizzata intorno al soggetto (o al viso della persona) determinato come soggetto principale dalla fotocamera e intorno agli altri visi rilevati vengono visualizzate cornici grigie. Le cornici seguono i soggetti in movimento fino a una certa distanza per mantenerli a fuoco. Tuttavia, se la fotocamera rileva il movimento del soggetto, solo la cornice bianca resterà sullo schermo.
- Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e la fotocamera rileva il movimento del soggetto, viene visualizzata una cornice blu e la messa a fuoco e la luminosità dell'immagine vengono regolati costantemente (AF Servo).




- Provare a scattare in modalità [P] (872) se non viene visualizzata alcuna cornice, se non vengono visualizzate cornici intorno ai soggetti desiderati o se le cornici vengono visualizzate sullo sfondo o in aree simili.
- Per selezionare i soggetti da mettere a fuoco, toccare il soggetto desiderato sullo schermo. Viene visualizzato [] e nella fotocamera viene attivata la modalità Tocco AF (88). Premendo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, verrà visualizzata una cornice blu e la fotocamera manterrà a fuoco il soggetto e la regolazione della luminosità dell'immagine (AF Servo).

Utili funzioni di uso comune

Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)

► Foto ► Filmati

Quando i soggetti distanti sono troppo lontani per essere ingranditi utilizzando lo zoom ottico, utilizzare lo zoom digitale per un ingrandimento fino a circa 12x.




1 Spostare la leva dello zoom verso [].

- Tenere la leva finché lo zoom non si arresta.
- Lo zoom si arresta quando raggiunge il fattore massimo, prima che l'immagine diventi eccessivamente sgranata, che viene indicato sullo schermo.

2 Spostare nuovamente la leva dello zoom verso [].

- La fotocamera ingrandisce ancora di più il soggetto.
- (1) è il fattore di zoom corrente.



- Spostando la leva dello zoom viene visualizzata la barra dello zoom (che indica la posizione dello zoom). Il colore della barra dello zoom serve a indicare la portata dello zoom.
 - Intervallo bianco: intervallo dello zoom ottico in cui l'immagine non appare sgranata.
 - Intervallo giallo: intervallo dello zoom digitale in cui le immagini non sono visibilmente sgranate (ZoomPlus).
 - Intervallo blu: intervallo dello zoom digitale in cui l'immagine appare sgranata.
- L'intervallo blu non sarà disponibile per alcune impostazioni di pixel di registrazione (47), pertanto il massimo fattore di zoom può essere ottenuto seguendo il passo 1.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Per disattivare lo zoom digitale, scegliere MENU (📖29) > la scheda [2] > [Zoom Digitale] > [Off].

Scatto con lunghezze focali preimpostate (Passo Zoom)

► Foto ► Filmati

È possibile scattare a lunghezze focali comuni in un intervallo di 28 – 84 mm (in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm).



- Per modificare la lunghezza focale da 28 a 35 mm, ruotare la ghiera (📏) in senso antiorario finché non scatta. Ruotare la ghiera (📏) in senso antiorario per ingrandire l'immagine e in senso orario per rimpicciolirla.



- La funzione Passo Zoom non è disponibile quando si registrano filmati anche se si ruota la ghiera (📏).



- Quando si utilizza lo zoom digitale (📖39), non è possibile regolare il fattore di zoom ruotando la ghiera (📏) in senso antiorario. Tuttavia, è possibile impostare la lunghezza focale su 84 mm ruotandola in senso orario.

Utilizzo dell'autoscatto

► Foto ► Filmati

L'autoscatto consente di includere se stessi nelle foto di gruppo o in altri scatti temporizzati. La fotocamera scatterà circa 10 secondi dopo aver premuto il pulsante dell'otturatore.



1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante (📏), scegliere (📏) dal menu, quindi (📏) (📖28).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato (📏).

2 Scattare.

- Per le foto: premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo completamente.
- Per i filmati: Premere il pulsante del filmato.
- Dopo aver avviato l'autoscatto, la spia lampeggerà e la fotocamera riprodurrà il suono dell'autoscatto.
- Due secondi prima dello scatto, la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante [MENU].
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere (📏) al passo 1.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- È possibile annullare la ripresa anche dopo l'avvio del timer toccando lo schermo.

Utilizzo dell'autoscatto per evitare l'effetto fotocamera mossa

► Foto ► Filmati

Questa opzione ritarda il rilascio dell'otturatore fino a circa due secondi dopo aver premuto il relativo pulsante. L'eventuale instabilità della fotocamera durante la pressione dell'otturatore non influisce sullo scatto.




- Attenersi alla procedura del passo 1 in "Utilizzo dell'autoscatto" (📖40) e scegliere [C].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [C].
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Utilizzo dell'autoscatto" (📖40) per scattare.

Personalizzazione dell'autoscatto


► Foto ► Filmati

È possibile specificare il ritardo (0 – 30 secondi) e il numero di scatti (1 – 10).



1 Scegliere [C].

- Seguendo la procedura indicata nel passo 1 in "Utilizzo dell'autoscatto" (📖40), scegliere [C] e premere il pulsante [INFO].



2 Configurare l'impostazione.

- Toccare il tempo di ritardo o il numero di scatti per scegliere una di queste voci.
- Toccare [◀][▶] per scegliere un valore, quindi premere due volte il pulsante [C].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [C].
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Utilizzo dell'autoscatto" (📖40) per scattare.



- Per i filmati registrati con l'autoscatto, la registrazione inizia dopo il ritardo specificato, ma l'impostazione del numero di scatti non produce alcun effetto.



- Quando si specificano più scatti, la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine sono determinati dal primo scatto. Se il flash scatta o se è stato specificato un numero di scatti eccessivo, è necessaria una maggiore quantità di tempo tra uno scatto e l'altro. La ripresa si interromperà automaticamente quando la scheda di memoria si riempie.
- Quando si specifica un ritardo superiore a due secondi, due secondi prima dello scatto la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto toccando lo schermo (Scatto a tocco)

► Foto ► Filmati

Questa opzione consente di toccare lo schermo e di rilasciare il dito per scattare, anziché premere il pulsante dell'otturatore. La fotocamera mette a fuoco i soggetti e regola la luminosità dell'immagine automaticamente.



1 Attivare la funzione dello scatto a tocco.

- Toccare [OFF] e portarlo su [ON].

2 Scattare.

- Toccare il soggetto sullo schermo per scattare la foto.
- La fotocamera scatta, mentre viene riprodotto il suono dello scatto.
- Per annullare la funzione dello scatto a tocco, scegliere [OFF] al passo 1.




- È anche possibile configurare le impostazioni dello scatto a tocco scegliendo MENU (29) > la scheda [1] > [Scatto a tocco]. Per nascondere l'icona dell'impostazione Scatto a tocco, impostare [Icona otturat. tocco] su [Off].
- Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare le operazioni preliminari allo scatto successivo toccando [↶].

Scatto continuo

► Foto ► Filmati

In modalità [AUTO] tenere premuto completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.

Per ulteriori informazioni sulla velocità dello scatto continuo, vedere "Scatto" (211).



1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Scatto] nel menu, quindi scegliere [ON] o [OFF] (28).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [ON] o [OFF].

2 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.



- Durante lo scatto continuo, la messa a fuoco, l'esposizione e i colori sono bloccati in corrispondenza della posizione/del livello stabilito quando si è premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Non utilizzabile con l'autoscatto (40).
- La ripresa potrebbe interrompersi temporaneamente oppure lo scatto continuo potrebbe rallentare a seconda delle condizioni di scatto, delle impostazioni della fotocamera e della posizione dello zoom.
- Con il crescere del numero degli scatti, la ripresa potrebbe rallentare.
- La ripresa potrebbe rallentare se il flash scatta.
- Con Otturatore a tocco (42), la fotocamera scatta in continuo finché si tiene il dito appoggiato sullo schermo. Dopo averle definite per il primo scatto, la messa a fuoco e l'esposizione rimangono costanti durante lo scatto continuo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo di ID viso

Se si registra una persona anticipatamente, la fotocamera ne rileverà il viso e durante lo scatto darà priorità a messa a fuoco, luminosità e colore per tale persona. In modalità [AUTO], la fotocamera può rilevare neonati e bambini in base alle date di nascita registrate e ottimizzare, durante lo scatto, le relative impostazioni.

Questa funzione consente anche di trovare le foto scattate che includono persone registrate (📖107).

Informazioni personali

- Le informazioni come le immagini di un viso (informazioni sul viso) registrate con ID viso e le informazioni personali (nome, compleanni) saranno salvate nella fotocamera. Inoltre, quando vengono rilevate persone registrate, i relativi nomi sono registrati nelle foto. Se si utilizza la funzione ID viso, prestare attenzione quando si condividono le immagini o la fotocamera e quando vengono pubblicate immagini online dove possono essere visualizzate da molte altre persone.
- Quando si smaltisce una fotocamera o si trasferisce a un'altra persona dopo avere utilizzato ID viso, assicurarsi di cancellare dalla fotocamera tutte le informazioni (visi registrati, nomi e compleanni) (📖46).



Registrazione delle informazioni su ID viso

È possibile registrare informazioni (informazioni sul viso, nomi e compleanni) per un massimo di 12 persone da utilizzare con ID viso.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni ID viso] nella scheda [📷2], quindi premere il pulsante [👤] (📖29).



- Toccare [Agg. a reg.] per sceglierlo, quindi premere il pulsante [👤].

- Scegliere [Aggiungi nuovo viso], quindi premere il pulsante [👤].

2 Registrare informazioni sul viso.

- Puntare la fotocamera, in modo che il viso della persona da registrare sia all'interno della cornice grigia al centro dello schermo.
- Una cornice bianca sul viso della persona indica che il viso è stato riconosciuto. Assicurarsi che sul viso sia visualizzata una cornice bianca e scattare.
- Se il viso non viene riconosciuto, non è possibile registrare le informazioni sul viso.
- Dopo che viene visualizzato [Registrare?], toccare [OK].
- Viene visualizzata la schermata [Modifica profilo].

3 Registrare il nome e il compleanno della persona.

- Toccare la casella di testo del nome per accedere alla tastiera, quindi immettere il nome (📖30).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per registrare un compleanno, nella schermata [Modifica profilo], toccare la casella di testo del compleanno.
- Toccare un'opzione per sceglierla.
- Toccare [▲][▼] per specificare la data.
- Al termine, premere il pulsante [SET].



4 Salvare le impostazioni.

- Toccare [Salva].
- Quando viene visualizzato un messaggio, toccare [S].

5 Continuare a registrare le informazioni sul viso.

- Per registrare un massimo di altri 4 punti di informazioni sul viso (espressioni o angoli), ripetere il passo 2.
- I visi registrati sono riconosciuti più facilmente se si aggiungono varie informazioni sul viso. Oltre a un angolo frontale, aggiungere un'angolazione leggermente laterale, uno scatto con sorriso e scatti all'interno e all'esterno.



- Il flash non viene attivato quando si esegue il passo 2.
- Se, al passo 3 non viene registrato un compleanno, le icone Neonati o Bambini (👶37) non verranno visualizzate in modalità [AUTO].



- È possibile sovrascrivere le informazioni sul viso registrate e aggiungere altre informazioni sul viso successivamente se non sono stati completati tutti e 5 gli appositi slot (👤43).

Scatto

Se si registra una persona anticipatamente, la fotocamera darà priorità a tale persona come soggetto principale e ottimizzerà messa a fuoco, luminosità e colore per tale persona.



- Quando si punta la fotocamera verso delle persone, verranno visualizzati i nomi di un massimo di 3 persone registrate quando queste vengono rilevate.
- Scattare.
- I nomi visualizzati saranno registrati nelle foto. Verranno registrati i nomi delle persone rilevate (massimo 5) anche se i nomi non vengono visualizzati.



- Persone diverse da quelle registrate possono venire rilevate per errore come persone registrate se hanno caratteristiche fisionomiche simili.



- Le persone registrate possono non essere rilevate correttamente se l'immagine o la scena acquisita è notevolmente diversa dalle informazioni sul viso registrate.
- Se un viso registrato non viene rilevato affatto o con facilità, sovrascrivere le informazioni registrate con nuove informazioni sul viso. La registrazione delle informazioni sul viso prima della registrazione facilita il rilevamento dei visi registrati.
- Se una persona viene registrata per errore come un'altra persona e si continua a scattare, è possibile modificare o cancellare il nome registrato nell'immagine durante la riproduzione (📖110).
- Poiché i visi dei neonati e dei bambini cambiano velocemente man mano che crescono, è necessario aggiornarne i visi a intervalli regolari (📖43).
- I nomi continueranno a essere registrati nelle immagini anche se si deseleziona la casella di controllo [Info scatto] in "Personalizzazione delle informazioni visualizzate" (📖98) per fare in modo che i nomi non vengano visualizzati.
- Se non si desidera registrare i nomi nelle foto, scegliere [Impostazioni ID viso] nella scheda [📷2], scegliere [ID viso], quindi scegliere [Off].
- I nomi registrati nelle immagini possono essere verificati nella schermata di riproduzione (visualizzazione semplice delle informazioni) (📖104).
- I nomi registrati durante lo scatto continuo (📖42) rimarranno registrati nella stessa posizione del primo scatto anche se il soggetto si sposta.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Controllo e modifica delle informazioni registrate



1 Accedere alla schermata [Cont./mod. info].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Registrazione delle informazioni su ID viso" (📖43), scegliere [Cont./mod. info].



2 Scegliere una persona di cui controllare o modificare le informazioni.

- Toccare l'immagine della persona di cui si desidera controllare o modificare le informazioni.



3 Controllare o modificare le informazioni in base alle necessità.

- Per controllare un nome o un compleanno, toccare [Modifica profilo]. Nella schermata visualizzata è possibile modificare i nomi o i compleanni come descritto nel passo 3 di "Registrazione delle informazioni su ID viso" (📖43).
- Per controllare le informazioni sul viso, toccare [Elenco info viso]. Per eliminare le informazioni sul viso, toccare [Elimina] nella schermata visualizzata, quindi toccare le informazioni sul viso da eliminare. Una volta visualizzato [Elimina?], toccare [OK].




- Modificando un nome in [Modifica profilo], il nome precedente di quella persona non verrà visualizzato negli scatti acquisiti prima di modificare il nome.

Sovrascrittura e aggiunta delle informazioni sul viso

È possibile sovrascrivere le informazioni sul viso esistenti con delle nuove. È necessario aggiornare le informazioni sul viso a intervalli regolari, soprattutto per i neonati e i bambini, poiché i loro visi cambiano velocemente man mano che crescono.

È inoltre possibile aggiungere informazioni sul viso quando non sono stati completati tutti e 5 gli appositi slot.



1 Accedere alla schermata [Aggiungi info viso].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Registrazione delle informazioni su ID viso" (📖43), scegliere [Aggiungi info viso].



2 Scegliere una persona di cui sovrascrivere le informazioni sul viso.

- Toccare il nome della persona di cui si desidera sovrascrivere le informazioni sul viso.
- Se sono già stati registrati cinque elementi del viso, verrà visualizzato un messaggio. Toccare [OK].
- Se vengono registrati meno di cinque elementi del viso, attenersi alla procedura indicata al passo 4 per aggiungere informazioni sul viso.



3 Scegliere le informazioni sul viso da sovrascrivere.

- Toccare le informazioni sul viso che si desidera sovrascrivere.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





4 Registrare informazioni sul viso.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Registrazione delle informazioni su ID viso" (📖43) per scattare, quindi registrare le nuove informazioni sul viso.
- I visi registrati sono riconosciuti più facilmente se si aggiungono varie informazioni sul viso. Oltre a un angolo frontale, aggiungere un'angolazione leggermente laterale, uno scatto con sorriso e scatti all'interno e all'esterno.



- Non è possibile aggiungere informazioni sul viso se tutti e 5 i relativi slot sono stati completati. Seguire la procedura indicata sopra per sovrascrivere le informazioni sul viso.
- È possibile seguire la procedura indicata sopra per registrare le nuove informazioni sul viso quando è presente almeno uno slot aperto; tuttavia non è possibile sovrascrivere informazioni sul viso. Invece di sovrascrivere le informazioni sul viso, per prima cosa cancellare le informazioni esistenti indesiderate (📖45), quindi registrare le nuove informazioni sul viso (📖43), a seconda delle esigenze.

Cancelazione delle informazioni registrate

È possibile eliminare le informazioni (informazioni sul viso, nomi e compleanni) registrate in ID viso. Tuttavia, i nomi registrati nelle immagini scattate in precedenza non verranno eliminati.



1 Accedere alla schermata [Cancella info].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Registrazione delle informazioni su ID viso" (📖43) e scegliere [Cancella info].



2 Scegliere una persona di cui cancellare le informazioni.

- Toccare il nome della persona da cancellare.
- Una volta visualizzato [Elimina?], toccare [OK].



- Se si cancellano le informazioni di una persona registrata, non sarà possibile visualizzarne il nome (📖106), sovrascriverne le informazioni (📖110) o cercarne le immagini che le includano (📖107).



- È anche possibile cancellare i nomi nelle informazioni sull'immagine (📖111).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Funzioni di personalizzazione delle immagini

Modifica del formato immagine

► Foto ► Filmati

Modificare il formato immagine (rapporto larghezza-altezza) attenendosi alla seguente procedura.



- Premere il pulsante [RETTANGOLO CON X], scegliere [3:2] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 28).
- Al termine dell'impostazione, il formato immagine dello schermo verrà aggiornato.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [3:2].

16:9	Utilizzato per la visualizzazione su televisori HD widescreen o dispositivi di visualizzazione simili.
3:2	Formato immagine nativo dello schermo della fotocamera. Stesso formato immagine della pellicola da 35 mm, utilizzato per la stampa di immagini in formato 130 x 180 mm o formato cartolina.
4:3	Utilizzato per la visualizzazione su televisori a definizione standard o dispositivi di visualizzazione simili. Utilizzato anche per la stampa di immagini in formato 90 x 130 mm o nei formati della serie A.
1:1	Formato immagine quadrato.



- Non disponibile in modalità [M].
- È anche possibile configurare questa impostazione scegliendo MENU (libro 29) > la scheda [CAMERA] > [Rapporto dim. foto].

Modifica della qualità dell'immagine

► Foto ► Filmati

Scegliere tra 7 combinazioni di dimensioni (numero di pixel) e compressione (qualità immagine). Specificare inoltre se acquisire le immagini in formato RAW (libro 48). Per le linee guida sul numero di immagini di ciascun tipo che una scheda di memoria è in grado di contenere, vedere "Registrazione" (libro 212).



- Premere il pulsante [RETTANGOLO CON X], scegliere [4L] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [4L].



- [4L] e [4M] indicano diversi livelli di qualità dell'immagine a seconda dell'estensione della compressione. Alla stessa dimensione (numero di pixel), [4L] offre una qualità di immagine superiore. Nonostante le immagini [4M] abbiano una qualità di immagine leggermente inferiore, si adattano meglio a una scheda di memoria. Notare che le immagini di dimensione [S2] sono di qualità [4L].
- Non disponibile in modalità [M].
- È anche possibile configurare questa impostazione selezionando MENU (libro 29) > scheda [CAMERA] > [Qualità imm.].

Quando si decide il numero di pixel in base alla dimensione di stampa, utilizzare la seguente tabella come guida per immagini con un formato 3:2.

L	A2 (420 x 594 mm)
M	A3 (297 x 420 mm)
S1	A4 (210 x 297 mm)
S2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Cartolina

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Acquisizione in formato RAW

La fotocamera può acquisire immagini in formato JPEG e RAW.

Immagini JPEG	Elaborate all'interno della fotocamera per ottenere una qualità delle immagini ottimale e compresse per ridurre le dimensioni del file. Tuttavia, la compressione è un'operazione che non può essere annullata e non è possibile ripristinare lo stato originale non elaborato delle immagini. L'elaborazione delle immagini potrebbe anche comportare una perdita di qualità.
Immagini RAW	Dati "raw" (non elaborati) registrati con essenzialmente nessun peggioramento della qualità dell'immagine dovuto all'elaborazione della fotocamera. I dati non possono essere utilizzati in questo stato per la visualizzazione o la stampa con un computer. È necessario innanzitutto elaborarli su questa fotocamera (📖124) o utilizzare l'applicazione Digital Photo Professional (📖175) per convertire le immagini in normali file JPEG o TIFF. Le immagini possono essere modificate con una perdita minima di qualità.



- Premere il pulsante [INFO], quindi scegliere [L1] dal menu (📖28).
- Per acquisire solo in formato RAW, scegliere l'opzione [RAW].
- Per acquisire immagini sia in formato JPEG che RAW contemporaneamente, scegliere la qualità di immagine JPEG, quindi premere il pulsante [INFO]. Viene visualizzato un segno [✓] accanto a [RAW]. Per annullare questa impostazione, attenersi alla stessa procedura e rimuovere il segno [✓] accanto a [RAW].



- Quando si trasferiscono in un computer le immagini RAW (oppure le immagini RAW e JPEG registrate insieme), utilizzare sempre il software dedicato (📖175).
- Lo zoom digitale (📖39) non è disponibile quando si acquisiscono le immagini in formato RAW.



- Per ulteriori informazioni sulla relazione tra il numero di pixel di registrazione e il numero di scatti memorizzabile su una scheda, vedere "Registrazione" (📖212).
- L'estensione dei file delle immagini JPEG è .JPG, mentre quella delle immagini RAW è .CR2.

Utilizzo del menu



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Qualità imm.] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [INFO] (📖29).
- Per acquisire in formato RAW contemporaneamente, scegliere [RAW] in [RAW]. Notare che solo le immagini JPEG vengono acquisite quando è selezionato [-].
- In [JPEG], scegliere il numero di pixel e il rapporto di compressione. Notare che solo le immagini RAW vengono acquisite quando è selezionato [-].
- Al termine, premere il pulsante [INFO] per tornare alla schermata del menu.



- Le opzioni [RAW] e [JPEG] non possono essere entrambe impostate su [-].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Modifica della qualità dell'immagine del filmato

► Foto ► Filmati

È possibile regolare la qualità dell'immagine del filmato (dimensioni immagine e frame rate). Il frame rate indica quanti fotogrammi vengono registrati al secondo, un dato che viene determinato automaticamente in base all'impostazione NTSC o PAL (163). Per le linee guida sul tempo di registrazione totale per i filmati che una scheda di memoria è in grado di contenere a ciascun livello di qualità dell'immagine, vedere "Registrazione" (212).



- Premere il pulsante [M], scegliere la voce di menu della qualità del filmato, quindi scegliere l'opzione desiderata (28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.



Per i video NTSC

Qualità immagine	Numero di pixel di registrazione	Frequenza immagini	Dettagli
59.94P*	1920 x 1080	59,94 fps	Per la ripresa in Full HD.
29.97P	1920 x 1080	29,97 fps	59.94P consente di riprendere filmati più fluidi.
23.98P	1920 x 1080	23,98 fps	
29.97P	1280 x 720	29,97 fps	Per la ripresa in HD.
29.97P	640 x 480	29,97 fps	Per la ripresa in definizione standard.

* Disponibile in modalità [M] o [M].

Per i video PAL

Qualità immagine	Numero di pixel di registrazione	Frequenza immagini	Dettagli
50.00P*	1920 x 1080	50,00 fps	Per la ripresa in Full HD.
25.00P	1920 x 1080	25,00 fps	
25.00P	1280 x 720	25,00 fps	Per la ripresa in HD.
25.00P	640 x 480	25,00 fps	Per la ripresa in definizione standard.

* Disponibile in modalità [M] o [M].



- Dopo la registrazione ripetuta nella modalità [59.94P] o [50.00P], la registrazione dei filmati a quel livello di qualità potrebbe essere temporaneamente non disponibile (anche se si preme il pulsante del filmato) fino a che la fotocamera non si è raffreddata. Per continuare la registrazione invece nella modalità [29.97P] o [25.00P], toccare [Si] dopo che viene visualizzato il messaggio di modifica. Altrimenti, spegnere la fotocamera e attendere un attimo che si raffreddi prima di riprendere la registrazione.



- Le barre nere (visualizzate a sinistra e a destra nelle modalità [29.97P] e [25.00P] e in alto e in basso nelle modalità [59.94P], [29.97P], [23.98P], [29.97P], [50.00P], [25.00P] e [25.00P]) indicano le aree dell'immagine non registrate.
- È anche possibile configurare questa impostazione scegliendo MENU (29) > la scheda [7] > [Dim. filmato reg.].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Funzioni di scatto utili

Utilizzo della livella elettronica


► Foto ► Filmati

Quando si effettuano scatti come linea guida è possibile visualizzare una livella elettronica sullo schermo per stabilire se la fotocamera è a livello.



1 Visualizzare la livella elettronica.

- Premere il pulsante [INFO] per visualizzare la livella elettronica.



2 Livellare la fotocamera in base alle esigenze.

- Livellare la fotocamera in modo che il centro della livella elettronica sia verde.



- Se la livella elettronica non viene visualizzata nel passo 1, premere il pulsante [MENU] e controllare l'impostazione nella scheda [1] > [Visual. info. sullo scatto].
- La livella elettronica non viene visualizzata durante la registrazione di filmati.
- Calibrare la livella elettronica se si ritiene che non funzioni correttamente per livellare la fotocamera (163).
- Non disponibile in modalità [S&P].

Disattivazione della livellazione automatica

► Foto ► Filmati

La livellazione automatica consente di mantenere i filmati dritti. Per annullare questa funzionalità, scegliere [Disat.].



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Livell. auto] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [INFO] (29).
- Scegliere [Disat.] (29).



- Una volta iniziata la registrazione, l'area di visualizzazione si restringe, mentre i soggetti si ingrandiscono (51).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica delle impostazioni della modalità IS

Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine

► Foto ► Filmati

Quando la fotocamera è tenuta ferma (ad esempio se si utilizza un treppiede), si dovrebbe impostare la stabilizzazione dell'immagine su [Off] per disattivarla.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni IS] nella scheda [4], quindi premere il pulsante [i] (29).



2 Configurare l'impostazione.

- Toccare [Mod. IS], quindi scegliere un'opzione (29).

Continuo	La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente in base alle condizioni di scatto (Intelligent IS) (38).
Off	Disattiva la stabilizzazione delle immagini.

Registrazione di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto

► Foto ► Filmati

Di solito, una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione dell'immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire di raddrizzare l'immagine e di correggere l'effetto di fotocamera mosso.

Per registrare filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto, è possibile ridurre la stabilizzazione dell'immagine e annullare la livellazione automatica.



- Impostare [Livell. auto] su [Disat.] come descritto in "Disattivazione della livellazione automatica" (50).
- Attenersi alla procedura indicata nel passo 1 in "Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine" (51) per accedere alla schermata [Impostazioni IS].
- Scegliere [Dynamic IS], quindi scegliere [Basso] (29).



- È possibile impostare [Mod. IS] su [Off] in modo che i soggetti vengano registrati nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto.
- [Dynamic IS] non è disponibile quando [Mod. IS] è impostato su [Off] (51).
- Solo [Standard] è disponibile quando la qualità del filmato è [29.97p] (NTSC) o [25.00p] (PAL).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Personalizzazione del funzionamento della fotocamera

Personalizzare le funzioni di scatto nella scheda  della schermata dei menu come descritto di seguito.
Per istruzioni sulle funzioni del menu, vedere "Utilizzo della schermata del menu" (📖29).

■ Impedire il lampeggiamento della luce ausiliaria AF

► Foto ► Filmati

È possibile disattivare la lampada che normalmente si accende per facilitare la messa a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore a metà corsa in condizioni di luce scarsa.



- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[Scatto luce AF ausiliaria]** nella scheda **[📷3]**, quindi scegliere **[Disat.]**.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo **[Attiva]**.


■ Impedire l'accensione della lampadina di riduzione occhi rossi

► Foto ► Filmati

È possibile disattivare la lampadina di riduzione occhi rossi che si illumina per ridurre l'effetto occhi rossi causato dall'utilizzo del flash in condizioni di luce scarsa.

1 Accedere alla schermata [Impostaz. Flash].

- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[Impostaz. Flash]** nella scheda **[📷5]**, quindi premere il pulsante **[📷]**.




2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere **[Luce o. rossi]**, quindi scegliere **[Off]**.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, **[On]**.

■ Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti

► Foto ► Filmati

È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.



- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[Visione immag.]** nella scheda **[📷1]**, quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, **[2 sec.]**.

2 sec., 4 sec., 8 sec.	Consente di visualizzare per la durata specificata. Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare un altro scatto premendo nuovamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Mantieni	Consente di visualizzare le immagini finché non viene premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Off	Nessuna visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.



- Premendo il pulsante **[INFO]** mentre è visualizzata un'immagine dopo lo scatto, è possibile passare alla visualizzazione delle informazioni.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Altre modalità di scatto

Grazie agli esclusivi effetti immagine e alle funzioni speciali è possibile scattare bellissime foto di qualità professionale in vari tipi di scene



Scene specifiche

Scegliere una modalità corrispondente alla scena da riprendere. La fotocamera configurerà in modo automatico le impostazioni per effettuare scatti ottimali.



1 Attivare la modalità [SCN].

- Impostare la ghiera di selezione su [SCN].

2 Scegliere una modalità di scatto.

- Toccare [OK], quindi toccare [▲][▼] o trascinare verso l'alto o verso il basso sullo schermo per scegliere una modalità di scatto.
- Per confermare la scelta, toccare [OK].

3 Scattare.

📷 Scatti di ritratti (Ritratto)

► Foto ► Filmati

- Riprendere immagini di persone con un effetto sfumato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





Riprese di scene notturne senza l'utilizzo di un treppiede (Notturmo senza treppiede)

► Foto ► Filmati

- Consente di scattare eccellenti fotografie di scene notturne o ritratti con paesaggi notturni sullo sfondo senza la necessità di tenere ben ferma la fotocamera, come con un treppiede.
- Consente di creare un'immagine singola combinando scatti consecutivi, riducendo l'effetto di fotocamera mossa ed eventuali disturbi delle immagini.



Riprese di fuochi d'artificio (Fuochi d'artificio)

► Foto ► Filmati

- Riprese di fuochi d'artificio con colori intensi.



- I soggetti appaiono più grandi in modalità  in confronto ad altre modalità.
- In modalità  le immagini possono apparire sgranate poiché la sensibilità ISO ( 74) viene aumentata per adattarsi alle condizioni di scatto.
- Poiché la fotocamera scatterà in modo continuo in modalità , si consiglia di tenerla saldamente senza muoverla.
- In modalità , un eccessivo effetto mosso o alcune condizioni di scatto potrebbero impedire di ottenere i risultati desiderati.
- In modalità , fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] ( 51).



- Se per le scene notturne si utilizza un treppiede, gli scatti in modalità **[AUTO]** anziché  daranno risultati migliori ( 33).
- È anche possibile scegliere la modalità di scatto accedendo al MENU ( 29) > scheda  1 > [Modo Registraz.].
- In modalità , anche se non viene visualizzata alcuna cornice quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene comunque definita la messa a fuoco migliore.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Applicazione di effetti speciali

Aggiungere vari effetti alle immagini durante lo scatto.

Dare l'impressione della velocità attraverso la sfocatura dello sfondo (Panning)

► Foto ► Filmati

Tramite il panning, è possibile rendere gli sfondi sfocati per dare l'impressione della velocità.

La fotocamera rileverà e correggerà la sfocatura del soggetto in modo che questo rimanga relativamente chiaro e nitido.

1 Scegliere [P].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (53) e scegliere [P].



2 Scattare.

- Prima di scattare, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa mentre si sposta la fotocamera in modo che segua il soggetto.
- Mantenere il soggetto in movimento centrato sullo schermo, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Anche dopo aver premuto il pulsante dell'otturatore completamente, continuare a spostare la fotocamera per seguire il soggetto.



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- Per regolare il livello degli effetti, ruotare la ghiera [E].
- Per ottenere i migliori risultati, tenere saldamente la fotocamera con entrambe le mani, mantenere i gomiti vicino al corpo e ruotare tutto il corpo per seguire il soggetto.
- Questa funzione è più efficace con i soggetti che si muovono in orizzontale, ad esempio macchine o treni.

Scatto di scene a contrasto elevato (HDR)

► Foto ► Filmati

Vengono acquisite tre immagini consecutive con livelli di luminosità diversi per ogni scatto e la fotocamera combina le aree delle immagini con la luminosità ottimale per creare una singola immagine. Questa modalità consente di ridurre le aree sbiadite e la perdita di dettagli nelle zone d'ombra che tendono a presentarsi negli scatti con contrasto elevato.

1 Scegliere [HDR].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (53) e scegliere [HDR].



2 Scattare.

- Tenere ferma la fotocamera durante lo scatto. Quando si preme completamente il pulsante dell'otturatore, la fotocamera effettuerà tre scatti e li combinerà.



- Un eccessivo effetto mosso o alcune condizioni di scatto potrebbero impedire di ottenere i risultati desiderati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Se un eccessivo effetto di fotocamera mossa interferisce con lo scatto, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖51).
- Qualsiasi movimento del soggetto causerà la sfocatura dell'immagine.
- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora e combina le immagini.
- [ND] può essere visualizzato quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in condizioni di luce intensa, indicando la regolazione automatica per la luminosità ottimale dell'immagine.

Aggiunta di effetti artistici



- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [HDR].
- Ruotare la ghiera ([F1]) per scegliere un effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

Naturale	Le immagini hanno un aspetto naturale ed essenziale.
Art standard	Le immagini hanno l'aspetto di dipinti, con contrasti attenuati.
Art intenso	Le immagini hanno l'aspetto di illustrazioni dai toni intensi.
Art marcato	Le immagini hanno l'aspetto di dipinti a olio, con bordi marcati.
Art rilievo	Le immagini hanno l'aspetto di vecchie foto, con bordi marcati e un'atmosfera indistinta.

Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye)

► Foto ► Filmati

Scattare con l'effetto di distorsione di un obiettivo fish-eye.

1 Scegliere [👁️].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [👁️].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Ruotare la ghiera ([F1]) per scegliere un livello dell'effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



■ Scatti con effetto dipinto a olio (Effetto Art marcato)

► Foto ► Filmati

È possibile dare ai soggetti un aspetto più marcato, come se fossero soggetti di dipinti a olio.

1 Scegliere [F].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [F].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Ruotare la ghiera [E] per scegliere un livello dell'effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.

■ Scatti con effetto acquarello (Effetto Acquarello)

► Foto ► Filmati


È possibile rendere i colori più tenui, per ottenere foto che ricordano gli acquarelli.

1 Scegliere [F].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [F].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Ruotare la ghiera [E] per scegliere un livello dell'effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.



3 Scattare.

■ Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura)

► Foto ► Filmati

È possibile creare l'effetto di un modello in miniatura, sfocando le aree dell'immagine che si trovano sopra e sotto l'area selezionata.

È anche possibile riprendere filmati che hanno l'aspetto di scene di modelli in miniatura scegliendo la velocità di riproduzione prima della registrazione del filmato. Le persone e gli oggetti nella scena si muoveranno rapidamente durante la riproduzione. I suoni non vengono registrati.

1 Scegliere [F].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [F].
- Viene visualizzata una cornice bianca a indicare l'area dell'immagine che non verrà sfocata.



2 Scegliere l'area da mantenere a fuoco.

- Premere il pulsante [INFO].
- Spostare la leva dello zoom per ridimensionare l'inquadratura e toccare lo schermo o trascinare la cornice bianca verso l'alto o verso il basso per spostarla.



3 Per i filmati, scegliere la velocità di riproduzione.

- Nella schermata al passo 2 ruotare la ghiera [E] per scegliere la velocità.

4 Tornare alla schermata di scatto e scattare.

- Premere il pulsante [INFO] per tornare alla schermata di scatto e scattare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Velocità di riproduzione e durata di riproduzione stimata (per clip di un minuto)

Velocità	Tempo riproduzione
5x	Circa 12 sec.
10x	Circa 6 sec.
20x	Circa 3 sec.

I filmati vengono riprodotti a 30 fps.



- Lo zoom non è disponibile nella ripresa di filmati. Assicurarsi di impostare lo zoom prima della ripresa.
- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- Per modificare l'orientamento della cornice da orizzontale a verticale, premere il pulsante [R] al passo 2. Toccare lo schermo per spostare la cornice. Per tornare all'orientamento orizzontale della cornice, premere di nuovo il pulsante [R].
- Se la fotocamera viene tenuta in verticale, si cambierà l'orientamento della cornice.
- La qualità dell'immagine del filmato è [EVC] con un formato immagine di [4:3] e [HD] con un aspetto immagine di [16:9] ([47]). Non è possibile modificare tali impostazioni della qualità.

Scatto con l'effetto giocattolo (Effetto giocattolo)

► Foto ► Filmati

Questo effetto consente alle immagini di sembrare scattate con una fotocamera giocattolo grazie alla vignettatura (angoli dell'immagine più scuri e sfocati) e modificando il colore generale.

1 Scegliere [C].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" ([53]) e scegliere [C].



2 Scegliere un tono colore.

- Ruotare la ghiera [E] per scegliere un tono colore.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.

Standard	Scatti che sembrano immagini riprese con una fotocamera giocattolo.
Caldo	La tonalità delle immagini risulta più calda rispetto a [Standard].
Freddo	La tonalità delle immagini risulta più fredda rispetto a [Standard].



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Far risaltare i soggetti (B/N granuloso)

► Foto ► Filmati

È possibile riprendere i soggetti in modo che risaltino sullo sfondo. Due immagini consecutive vengono acquisite con impostazioni ottimizzate per lo sfondo sfocato. Lo sfondo viene sfocato attraverso effetti dell'obiettivo ed elaborazione dell'immagine basata su soggetto e scena.

1 Scegliere [A].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (📖 53) e scegliere [A].



2 Scattare.

- Tenere ferma la fotocamera durante lo scatto. Vengono acquisite due immagini consecutive quando si preme completamente il pulsante dell'otturatore.
- Un'icona [A] lampeggiante indica che non è possibile combinare le immagini.



- Un eccessivo effetto mosso o alcune condizioni di scatto potrebbero impedire di ottenere i risultati desiderati.



- Per ottenere i risultati migliori con lo sfondo sfocato, provare a scattare da una distanza ravvicinata e verificare che il soggetto e lo sfondo siano ampiamente distanziati.
- Prima di poter scattare nuovamente, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi.
- Per regolare il livello degli effetti, ruotare la ghiera [M].

Scatto con un effetto flou

► Foto ► Filmati

Questa funzione consente di scattare immagini come se alla fotocamera fosse collegato un filtro effetto flou. È possibile regolare il livello degli effetti in base alle necessità.

1 Scegliere [A].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (📖 53) e scegliere [A].



2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Ruotare la ghiera [M] per scegliere un livello dell'effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.



- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto in modalità Monocromo (B/N granuloso)

Foto ▶ Filmati

È possibile scattare immagini monocromatiche con effetto ruvido e granuloso.

1 Scegliere [E.L.].

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [E.L.].

2 Scegliere il livello dell'effetto.

- Ruotare la ghiera (🔧) per scegliere un livello dell'effetto.
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

3 Scattare.



Modalità speciali per altri scopi

Foto di cieli stellati (Stelle)

Scatti di persone sotto cieli stellati (Ritratto con stelle)

Foto ▶ Filmati

È possibile scattare eccellenti fotografie di persone sotto cieli stellati. Dopo lo scatto iniziale del flash per acquisire la persona, la fotocamera scatta due volte senza flash. Le tre immagini vengono unite in una singola immagine e quindi elaborate per mettere in risalto le stelle. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Flash" (📖211).



1 Scegliere [E.L.].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [E.L.], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare [E.L.], quindi premere il pulsante [E.L.].
- Lo zoom viene impostato sul grandangolo massimo e non può essere regolato.

2 Sollevare il flash.

- Spostare l'interruttore [🔆].

3 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





4 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore. Il flash scatta mentre la fotocamera esegue il primo scatto.
- Vengono quindi eseguiti il secondo e il terzo scatto, senza flash.



5 Invitare il soggetto a rimanere immobile finché la luce lampeggia.

- La persona da riprendere deve rimanere immobile finché la luce non termina di lampeggiare tre volte dopo il terzo scatto (ciò può richiedere circa 2 secondi).
- Tutti gli scatti vengono uniti in una singola immagine.



- In alcune condizioni di scatto, le immagini potrebbero non essere quelle previste.
- Per ottenere gli scatti migliori, fare in modo che la persona sia distante dalle luci della strada e assicurarsi che il flash sia sollevato.
- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini.
- Per evitare scatti sfocati, assicurarsi che la persona da riprendere ai passi 4 e 5 rimanga ferma.



- Per una migliore visualizzazione, scegliere MENU > scheda [F2] > [Visual. notturn.] > [On] (☞163) prima di scattare.
- Per regolare la luminosità del soggetto, provare a cambiare la compensazione dell'esposizione del flash (☞90).
- Per regolare la luminosità dello sfondo, provare a cambiare la compensazione dell'esposizione (☞73). Tuttavia, le immagini potrebbero non apparire nel modo previsto in alcune condizioni di scatto e la persona dovrebbe rimanere ferma ai passi 4 – 5, operazione che potrebbe richiedere circa 15 secondi.
- Per acquisire un maggior numero di stelle e una luminosità più brillante, scegliere MENU (☞29) > scheda [6] > [Impostazioni ritratto con stelle] > [Visibilità stelle] > [In evidenza]. Tuttavia, le immagini potrebbero non apparire nel modo previsto in alcune condizioni di scatto e la persona dovrebbe rimanere ferma ai passi 4 – 5, operazione che potrebbe richiedere circa 8 secondi.
- Per rendere le stelle più brillanti, scegliere MENU (☞29) > scheda [6] > [Risalta stelle] > [Nitido]. Per mettere in risalto le stelle luminose in un cielo stellato, impostare [Risalta stelle] su [Diffuso]. Questa impostazione può produrre scatti attraenti ingrandendo le stelle luminose e mettendo meno in risalto quelle più fioche. Per disattivare l'elaborazione della luce stellare, selezionare [Off].



- È possibile scegliere la modalità di scatto anche selezionando [INFO] nei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" (☞53), toccando [INFO] per accedere alla schermata delle impostazioni, toccando [INFO], quindi toccando nuovamente la stessa opzione oppure [INFO].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto di scene notturne con cielo stellato (Cielo con stelle)

► Foto ► Filmati

Scattare suggestive foto di cieli stellati in notturno. La luminosità delle stelle nell'immagine viene automaticamente migliorata, rendendo ogni cielo stellato davvero incantevole.



1 Scegliere [📷].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [📷], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare [📷], quindi premere il pulsante [🔍].
- Lo zoom viene impostato sul grandangolo massimo e non può essere regolato.

2 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa.



3 Scattare.



- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini.



- Per una migliore visualizzazione, scegliere MENU > scheda [🔍2] > [Visual. notturn.] > [On] (📖163) prima di scattare.
- Per rendere le stelle più brillanti, scegliere MENU (📖29) > scheda [📷6] > [Risalta stelle] > [Nitido]. Per mettere in risalto le stelle luminose in un cielo stellato, impostare [Risalta stelle] su [Diffuso]. Questa impostazione può produrre scatti attraenti ingrandendo le stelle luminose e mettendo meno in risalto quelle più fioche. Per disattivare l'elaborazione della luce stellare, selezionare [Off].
- Provare a passare alla modalità di messa a fuoco manuale (📖82) per specificare con maggiore precisione la posizione della messa a fuoco prima dello scatto.




- È possibile scegliere la modalità di scatto anche selezionando [📷] nei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" (📖53), toccando [INFO] per accedere alla schermata delle impostazioni, toccando [📷], quindi toccando nuovamente la stessa opzione oppure [INFO].

Ripresa di traiettorie di stelle (Traiettorie stelle)

► Foto ► Filmati

La scia creata in cielo dal movimento delle stelle viene registrata in un'unica immagine. Dopo aver definito la velocità dell'otturatore e il numero di scatti, la fotocamera scatta in modo continuo. Una sessione di scatto può durare fino a circa due ore. Controllare in anticipo il livello di carica della batteria.



1 Scegliere [📷].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" (📖53) e scegliere [📷], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare [📷], quindi premere il pulsante [🔍].
- Lo zoom viene impostato sul grandangolo massimo e non può essere regolato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



2 Specificare la durata della sessione di scatti.

- Ruotare la ghiera ([F1]) per scegliere la durata degli scatti.

3 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.



4 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore. Viene visualizzato [In Uso] per alcuni istanti, quindi iniziano gli scatti.
- Durante gli scatti, non interferire con la fotocamera.
- Per annullare gli scatti, premere ancora completamente il pulsante dell'otturatore. L'annullamento può richiedere circa 30 secondi.



- Se la carica della batteria della fotocamera si esaurisce, gli scatti si interrompono e viene creata un'immagine composta a partire dalle immagini salvate fino a quel momento.
- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini.



- Per una migliore visualizzazione, scegliere MENU > scheda [F2] > [Visual. notturn.] > [On] ([163]) prima di scattare.
- Provare a passare alla modalità di messa a fuoco manuale ([82]) per specificare con maggiore precisione la posizione della messa a fuoco prima dello scatto.




- È possibile scegliere la modalità di scatto anche selezionando [F1] nei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" ([53]), toccando [INFO], per accedere alla schermata delle impostazioni, toccando [INFO], quindi toccando nuovamente la stessa opzione oppure [INFO].

Registrazione di filmati del movimento delle stelle (Filmato stelle time-lapse)

► Foto ► Filmati

Registando un filmato time-lapse che combina immagini scattate a un intervallo specifico, è possibile creare filmati con le stelle che si muovono velocemente. È possibile regolare l'intervallo di scatto e la durata di registrazione in base alle esigenze.

Ciascuna sessione richiede un lungo periodo di tempo e molti scatti. Verificare in anticipo il livello della batteria e lo spazio disponibile sulla scheda di memoria.



1 Scegliere [F1].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" ([53]) e scegliere [F1], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare [F1], quindi premere il pulsante [F1].
- Lo zoom viene impostato sul grandangolo massimo e non può essere regolato.

2 Configurare le impostazioni del filmato.

- Toccare [F1].
- Toccare una voce, quindi scegliere l'opzione desiderata.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



3 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

4 Verificare la luminosità.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare una singola foto.
- Tornare alla modalità riproduzione (📖 103) e verificare la luminosità.
- Per regolare la luminosità, ruotare la ghiera (🔧) nella schermata di scatto e cambiare il livello dell'esposizione. Verificare nuovamente la luminosità effettuando un altro scatto.

5 Scattare.

- Premere il pulsante del filmato. La registrazione ha inizio e l'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera lampeggia.
- Durante gli scatti, non interferire con la fotocamera.
- Per annullare gli scatti, premere nuovamente il pulsante del filmato. L'annullamento può richiedere circa 30 secondi.
- Durante gli scatti, la fotocamera funziona in modalità Eco (📖 164).



Voce	Opzioni	Dettagli
Salva foto 📷	Attiva, Disat.	È possibile scegliere di salvare ogni scatto effettuato prima della creazione del filmato. Si noti che quando è selezionato [Attiva], [Effetto] non è disponibile.
Effetto	🌠 🌠 🌠 🌠 🌠	Scegliere gli effetti del filmato, come le traiettorie delle stelle.
Intervallo scatto	15 sec., 30 sec., 1 min.	Scegliere l'intervallo tra ciascuno scatto.
Frequenza immagini	📺 14,99, 📺 29,97 (NTSC) 📺 12,50, 📺 25,00 (PAL)	Scegliere il framerate del filmato.
Tempo di ripresa	60 min., 90 min., 120 min., Illimitato	Scegliere la durata della sessione di registrazione. Per registrare finché la batteria non si esaurisce, scegliere [Illimitato].
Esposizione aut.	Blocca 1° scatto, Per ogni scatto	Scegliere se l'esposizione viene determinata dal primo scatto o se deve essere cambiata per ogni scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Durata di riproduzione stimata basata sull'intervallo di ripresa e la velocità dei fotogrammi (per sessioni di un'ora)

Intervallo tra gli scatti	Frequenza immagini		Tempo riproduzione
	NTSC	PAL	
15 sec.	14.99	12.50	16 sec.
15 sec.	29.97	25.00	8 sec.
30 sec.	14.99	12.50	8 sec.
30 sec.	29.97	25.00	4 sec.
1 min.	14.99	12.50	4 sec.
1 min.	29.97	25.00	2 sec.



- Sarà necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini.
- Se la carica della batteria della fotocamera o lo spazio disponibile sulla scheda di memoria si esaurisce, gli scatti si interrompono e viene creato un filmato a partire dalle immagini salvate fino a quel momento.
- L'intervallo di scatto [1 min.] non è disponibile con i seguenti effetti: [A], [A1], [A2] o [A3].



- L'audio non viene registrato.
- Per una migliore visualizzazione, scegliere MENU > scheda [F2] > [Visual. nottur.] > [On] (163) prima di scattare.
- È inoltre possibile accedere alla schermata al passo 2 scegliendo MENU (29) > scheda [6] > [Imp. Filmato stelle time-lapse].
- Le immagini salvate con [Salva foto] impostato su [Attiva] vengono gestite come un singolo gruppo e, durante la riproduzione, viene visualizzata solo la prima immagine. Per indicare che l'immagine appartiene a un gruppo, in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato [SET]. Se si elimina un'immagine raggruppata (115), verranno eliminate anche tutte le immagini del gruppo. Prestare attenzione durante l'eliminazione di immagini.
- Le immagini raggruppate possono essere riprodotte singolarmente (109) e rimosse dal gruppo (109).
- Proteggendo (113) un'immagine raggruppata si proteggeranno tutte le immagini del gruppo.
- Le immagini raggruppate possono essere visualizzate singolarmente se riprodotte con Ricerca imm. (107). In questo caso, le immagini vengono temporaneamente rimosse dal gruppo.
- Le seguenti azioni non sono disponibili per le immagini raggruppate: ingrandimento (111), contrassegno come preferite (118), modifica (120), stampa (177), impostazione della stampa di singole immagini (182) o aggiunta a un fotolibro (183). Per effettuare tali operazioni, riprodurre singolarmente le immagini raggruppate (109) o annullare il raggruppamento (109).
- Provare a passare alla modalità di messa a fuoco manuale (82) per specificare con maggiore precisione la posizione della messa a fuoco prima dello scatto.



- È possibile scegliere la modalità di scatto anche selezionando [INFO] nei passi 1 – 2 di "Scene specifiche" (53), toccando [INFO] per accedere alla schermata delle impostazioni, toccando [INFO], quindi toccando nuovamente la stessa opzione oppure [INFO].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Regolazione dei colori

► Foto ► Filmati

È possibile regolare i colori manualmente in modalità .

1 Scegliere una modalità di scatto.

- Scegliere  (libro 60),  (libro 62),  (libro 62) o  (libro 63).

2 Scegliere la regolazione dei colori.

- Premere il pulsante , quindi scegliere  dal menu (libro 28).

3 Regolare l'impostazione.

- Ruotare la ghiera  per regolare il livello di correzione per B e A, quindi premere il pulsante .
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato .



- B rappresenta il colore blu e A il colore ambra.
- La carnagione rimane invariata quando si regolano i colori in modalità .
- È possibile accedere alle impostazioni avanzate premendo il pulsante **MENU** quando è visualizzata la schermata indicata al passo 2 (libro 78).



- È possibile selezionare il livello di correzione anche toccando o trascinando la barra nel passo 2.

Regolazione della messa a fuoco

► Foto ► Filmati

È possibile regolare automaticamente la messa a fuoco con cieli stellati.

1 Scegliere una modalità di scatto.

- Scegliere  (libro 62),  (libro 62) o  (libro 63).

2 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

3 Inquadrare le stelle da catturare.

- Toccare **[AF]**, quindi toccare **[Rif. fuoco stelle]**.
- Inclinare la fotocamera in modo che le stelle da catturare siano all'interno della cornice visualizzata.



4 Regolare la messa a fuoco.

- Premere il pulsante . L'opzione **[Regolazione messa a fuoco stelle.]** viene visualizzata e ha inizio la regolazione.
- L'operazione può richiedere circa 15 secondi. Non muovere la fotocamera finché non viene visualizzato **[Regolazione completata.]**.
- Premere il pulsante .

5 Scattare (libro 62, libro 63).



- La messa a fuoco potrebbe non essere regolata nelle seguenti condizioni. In tal caso, riprovare dal passo 3.
 - In presenza di una sorgente luminosa intensa
 - Con aeroplani, altre fonti luminose o nuvole che attraversano il cielo



- Se la regolazione non riesce, la messa a fuoco torna alla posizione originale.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Registrazione di vari filmati

Registrazione di filmati in modalità []

► Foto ► Filmati



1 Attivare la modalità [].

- Impostare la ghiera di selezione su [].
- Toccare [], quindi scegliere [].
- Per confermare la scelta, toccare [OK].
- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.

2 Configurare le impostazioni per adattarle al filmato (📖195).

3 Scattare.

- Premere il pulsante del filmato.
- Per interrompere la registrazione del filmato, premere nuovamente il pulsante del filmato.



- È anche possibile scegliere la modalità di scatto accedendo al MENU (📖29) > scheda [📷1] > [Modo Registraz.].



- Per regolare la messa a fuoco durante la registrazione, toccare [AF] (per impostarlo su [MF]) quindi toccare [▲][▼].

Blocco o modifica della luminosità delle immagini prima della registrazione

► Foto ► Filmati

Prima o durante la registrazione, è possibile bloccare l'esposizione oppure modificarla con incrementi di 1/3 di stop in un intervallo compreso fra -3 e +3 stop.



1 Bloccare l'esposizione.

- Toccare [✖] per bloccare l'esposizione.
- Toccare nuovamente [✖] per sbloccare l'esposizione.

2 Modificare l'esposizione.

- Ruotare la ghiera (🔧) per modificare l'esposizione guardando lo schermo.

3 Scattare (📖67)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Disattivazione di Otturatore lento automatico

► Foto ► **Filmati**

L'otturatore lento automatico può essere disattivato se il movimento nei filmati è irregolare. Tuttavia, in condizioni di scarsa luminosità, i filmati potrebbero apparire scuri.



- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere  **Otturatore lento autom.** nella scheda **[8]**, quindi scegliere **[A-SLOW OFF]** ( 29).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo invece **[A-SLOW ON]**.



- L'otturatore lento automatico è disponibile solo per i filmati **[59.94P]** e **[50.00P]**.

Correzione di effetto fotocamera mossa grave

► Foto ► **Filmati**

È possibile neutralizzare un effetto grave di fotocamera mossa, ad esempio quando si registra mentre si è in movimento. La parte delle immagini visualizzata cambia di più rispetto alla modalità **[Standard]** e i soggetti appaiono ulteriormente ingranditi.



- Attenersi alle procedure dei passi in "Ripresa di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto" ( 51) per scegliere **[Alto]**.



- **[Dynamic IS]** non è disponibile quando **[Mod. IS]** è impostato su **[Off]**.
- Solo **[Standard]** è disponibile quando la qualità del filmato è **[VGA 29.97P]** (NTSC) o **[VGA 25.00P]** (PAL).

Impostazioni sonore

► Foto ► **Filmati**

Disattivazione del filtro vento

Il rumore causato dalla presenza di vento forte può essere ridotto. Tuttavia, se si utilizza questa opzione in assenza di vento, l'audio della registrazione potrebbe assumere un tono innaturale. In tal caso, è possibile disattivare il filtro vento.



- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[Filtro Vento]** nella scheda **[8]**, quindi premere il pulsante **[Off]** ( 29).
- Scegliere **[Off]** ( 29).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Utilizzo dell'attenuatore

Impostare su [Automatico] per ridurre la distorsione dell'audio attivando e disattivando automaticamente l'attenuatore in base alle condizioni di scatto. L'attenuatore può anche essere impostato manualmente su [On] o su [Off].



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Attenuatore] nella scheda [Q8], quindi premere il pulsante [Q] (129).
- Scegliere un'opzione in base alle necessità (129).

Registrazione di brevi clip

► Foto ► Filmati

È possibile applicare degli effetti di riproduzione, quali il movimento veloce, quello a rallentatore o il replay, a clip della durata di pochi secondi. Le clip registrate in questa modalità possono essere incluse negli album Video Ricordi Speciali (128).

1 Attivare la modalità [Q].

- Impostare la ghiera di selezione su [Q].
- Toccare [Q], quindi scegliere [Q].
- Per confermare la scelta, toccare [OK].
- Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.



2 Specificare il tempo di ripresa e l'effetto di riproduzione.

- Premere il pulsante [INFO].
- Ruotare la ghiera [Q] per impostare il tempo di ripresa (4 – 6 sec.).
- Dopo aver premuto il pulsante [INFO], impostare l'effetto di riproduzione (169) ruotando la ghiera [Q].

3 Scattare (167)

- Viene visualizzata una barra che mostra il tempo trascorso.

Effetti di riproduzione

	2x	Riproduzione velocizzata
	1x	Riproduzione a velocità normale
	1/2x	Riproduzione in visione rallentata
		Riproduzione normale con almeno due secondi riavvolti e riprodotti di nuovo al rallentatore



- L'audio non viene registrato in in queste clip.
- La qualità del filmato è [HD 29.97P] (per NTSC) o [HD 25.00P] (per PAL) (149) e non può essere modificata.
- Durante la registrazione di [Q], alla barra che mostra il tempo trascorso viene aggiunto un segno per indicare gli ultimi due secondi.

Registrazione di filmati time-lapse (Filmato time-lapse)

► Foto ► Filmati

I filmati time-lapse combinano le immagini scattate automaticamente a un determinato intervallo. Qualunque modifica graduale del soggetto, ad esempio se cambia il paesaggio, viene riprodotta con avanzamento veloce. È possibile regolare l'intervallo di scatto e il numero di scatti.

1 Scegliere [Q].

- Impostare la ghiera di selezione su [Q].
- Toccare [Q], quindi scegliere [Q].
- Per confermare la scelta, toccare [OK].
- Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





2 Configurare le impostazioni del filmato.

- Premere il pulsante **[INFO]**.
- Scegliere un elemento, scegliere l'opzione desiderata e premere il pulsante **[MENU]**.

3 Fissare la fotocamera.

- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.

4 Scattare.

- Per iniziare la registrazione, premere il pulsante del filmato.
- Durante gli scatti, non interferire con la fotocamera.
- Per annullare gli scatti, premere nuovamente il pulsante del filmato.
- Durante gli scatti, la fotocamera funziona in modalità Eco (📖 164).

Voce	Dettagli
Scena di scatto	È possibile scegliere tra tre tipi di scene.
Intervallo/Scatti	È possibile scegliere l'intervallo di scatto (in secondi) e il numero totale di scatti.
Esposizione	Scegliere se l'esposizione viene determinata dal primo scatto o se deve essere cambiata per ogni scatto.
Rivedi immagine	È possibile visualizzare lo scatto precedente per un massimo di 2 secondi.
Tempo richiesto	Durata della sessione di registrazione. Varia in base all'intervallo di scatto e al numero di scatti. <ul style="list-style-type: none"> - Scena 1: massimo 1 ora - Scena 2 o 3: massimo 2 ore
Tempo riproduz.	Il tempo di riproduzione del filmato creato dalle immagini fisse acquisite.



- I soggetti in rapido movimento potrebbero apparire distorti nei filmati.



- L'audio non viene registrato.
- Una volta che è stata determinata per il primo scatto, la messa a fuoco rimane costante per gli scatti successivi.
- La qualità del filmato è **[FHD]** e non può essere modificata.
- La frequenza immagini del filmato time-lapse viene impostata automaticamente su **[FHD 29.97P]** per NTSC o su **[FHD 25.00P]** per PAL e non può essere modificata (📖 163).
- È anche possibile configurare questa impostazione scegliendo MENU (📖 29) > la scheda **[📷 7]** > [Imp. filmato time-lapse].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Registrazione di filmati iFrame

► Foto ► **Filmati**

È possibile registrare filmati che possono essere modificati con software o dispositivi compatibili con iFrame.



1 Scegliere [📹].

- Impostare la ghiera di selezione su [📹].
- Toccare [📹], quindi scegliere [📹].
- Per confermare la scelta, toccare [OK].
- Le barre nere visualizzate sui bordi superiore e inferiore dello schermo indicano aree dell'immagine non registrate.

2 Scattare (📖67)



- iFrame è un formato video sviluppato da Apple Inc.
- La qualità del filmato è [📹29.97P] (per NTSC) o [📹25.00P] (per PAL) (📖49) e non può essere modificata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità P

Scatti più mirati, con lo stile di ripresa preferito



- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera con la ghiera di selezione impostata sulla modalità **[P]**.
- **[P]**: Programma AE, AE: esposizione automatica
- Prima di utilizzare una funzione presentata in questo capitolo in modalità diverse da quella **[P]**, assicurarsi che la funzione sia disponibile in tali modalità (📖195).

Scatto in modalità Programma AE ([P])

► Foto ► Filmati

È possibile personalizzare varie impostazioni delle funzioni per raggiungere lo stile di ripresa preferito.



1 Attivare la modalità **[P]**.

- Impostare la ghiera di selezione su **[P]**.

2 Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze (📖73 – 📖91), quindi scattare.



- La velocità otturatore e il valore del diaframma vengono visualizzati in arancione se non è possibile ottenere un'esposizione ottimale quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, provare a modificare la sensibilità ISO (📖74) o ad attivare il flash (se i soggetti sono scuri, 📖89), per ottenere un'esposizione ottimale.
- È possibile registrare i filmati anche in modalità **[P]** premendo il pulsante del filmato. Tuttavia, alcune impostazioni del menu **[Q]** (📖28) e di **MENU** (📖29) potrebbero non venire modificate automaticamente per la registrazione di filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Luminosità dell'immagine (Esposizione)

Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione)

► Foto ► Filmati

L'esposizione standard impostata dalla fotocamera può essere regolata con incrementi di 1/3 di stop nell'intervallo compreso fra -3 e +3.




- Mentre si guarda lo schermo, ruotare la ghiera (⌚) per regolare la luminosità.



- È anche possibile configurare questa impostazione toccando l'icona della compensazione dell'esposizione nella parte inferiore della schermata di scatto, quindi toccando o trascinando la barra visualizzata o toccando [-][+].

Disattivazione della stabilizzazione dell'esposizione

Le immagini vengono visualizzate sullo schermo a una luminosità simile a quella reale dell'immagine che verrà acquisita. Pertanto, la luminosità dello schermo cambia anche in risposta alle variazioni della compensazione dell'esposizione. Questa funzione può essere disattivata per mantenere lo schermo a una luminosità adatta per lo scatto, senza essere influenzata dalla compensazione dell'esposizione.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Simulaz. Esposiz.] nella scheda [1], quindi scegliere [Disat.] (29).

Blocco dell'esposizione/luminosità dell'immagine (Blocco AE)

► Foto ► Filmati

Prima di scattare, è possibile bloccare l'esposizione oppure specificare separatamente la messa a fuoco e l'esposizione.



1 Bloccare l'esposizione.

- Puntare la fotocamera al soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata, quindi toccare [★].
- Viene visualizzato [★] e l'esposizione viene bloccata.
- Per sbloccare AE, toccare nuovamente [★]. [★] non viene più visualizzato.

2 Comporre la ripresa e scattare.



- AE: esposizione automatica
- Dopo avere bloccato l'esposizione, è possibile modificare la combinazione di velocità otturatore e il valore del diaframma ruotando la ghiera (⌚) (Cambio programma).

Modifica del metodo di lettura

► Foto ► Filmati

Modificare il metodo di lettura (misurazione della luminosità) in base alle condizioni di scatto come indicato di seguito.



- Premere il pulsante (⌚), scegliere (☉) dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



 Valutativa	Per condizioni di scatto normali, inclusi gli scatti in controluce. Regola automaticamente l'esposizione per corrispondere alle condizioni di scatto.
 Spot	La misurazione viene limitata all'interno della cornice [] (Cornice Punto AE Spot). La cornice Punto AE Spot può essere collegata alla cornice AF (874).
 Media ponder. centro	Stabilisce la luminosità media della luce su tutta l'area dell'immagine, calcolata attribuendo la priorità alla luminosità dell'area centrale.

Collegamento della cornice Punto AE Spot alla cornice AF

 Foto  Filmati

1 Impostare il metodo di lettura su [].

- Seguire la procedura indicata nei passi di "Modifica del metodo di lettura" (873) per scegliere [].



2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Punto AE Spot] nella scheda [6], quindi scegliere [Punto AF] (829).
- La cornice Punto AE Spot verrà a questo punto collegata al movimento della cornice AF (885).




- Non disponibile se [Metodo AF] è impostato su [Inseguim.] (885).

Modifica della sensibilità ISO

 Foto  Filmati

Impostare la sensibilità ISO su [AUTO] per la regolazione automatica in modo da adattarsi alla modalità e alle condizioni di scatto. Altrimenti, impostare una più elevata sensibilità ISO per una maggiore sensibilità o un valore più basso per una minore sensibilità.



- Toccare [ISO], quindi scegliere la sensibilità ISO (toccare [] o ruotare la ghiera []).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.



- Per visualizzare la sensibilità ISO determinata automaticamente, quando è stata impostata su [AUTO], premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Benché la scelta di una sensibilità ISO più bassa possa ridurre la granulosità delle immagini, c'è un maggiore rischio di effetto mosso della fotocamera e del soggetto in alcune condizioni di scatto.
- La maggiore velocità otturatore a una sensibilità ISO più elevata riduce l'effetto mosso della fotocamera e aumenta la portata del flash. Tuttavia, le immagini potrebbero risultare sgranate.
- È anche possibile impostare la sensibilità ISO accedendo a MENU (829) > scheda [5] > [Sensibilità ISO] > [Sensibilità ISO].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica delle impostazioni ISO automatiche

► Foto ► Filmati

Se la fotocamera è impostata su [AUTO], la sensibilità ISO massima può essere specificata nell'intervallo [400] – [12800] e la sensibilità nell'intervallo di tre livelli.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Sensibilità ISO] nella scheda [05], quindi premere il pulsante [0] (libro 29).
- Scegliere [Imp. ISO Auto], quindi premere il pulsante [0].

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere la voce di menu da configurare, quindi l'opzione desiderata (libro 29).



Modifica del livello di riduzione rumore (Riduz. disturbi alta sens. ISO)

È possibile scegliere fra 3 livelli di riduzione rumore: [Standard], [Alto], [Basso]. Questa funzione è particolarmente efficace quando si scatta con sensibilità ISO elevate.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Riduz. disturbi alta sens. ISO] nella scheda [06], quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 29).

Bracketing con esposizione automatica (Scatto AEB)

► Foto ► Filmati

Tre immagini consecutive vengono acquisite con livelli di esposizione diversi (esposizione standard, sottoesposizione e sovraesposizione) a ogni scatto. È possibile modificare il livello di sottoesposizione e sovraesposizione (in relazione all'esposizione standard) da -2 a +2 stop con incrementi di 1/3 di stop.



1 Scegliere [0].

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Bracketing] nella scheda [04], quindi scegliere [0] (libro 29).

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [INFO] e specificare un valore toccando o trascinando la barra nella schermata delle impostazioni.



- Lo scatto AEB è disponibile solo in modalità [0] (libro 89).
- In questa modalità non è disponibile lo scatto continuo (libro 42).



- Se si sta già utilizzando la compensazione dell'esposizione (libro 73), il valore specificato per tale funzione viene considerato come livello di esposizione standard per la funzione.
- È anche possibile accedere alla schermata delle impostazioni del passo 2 premendo il pulsante [INFO] quando viene visualizzata la schermata di compensazione dell'esposizione (libro 73).
- Vengono effettuati tre scatti, a prescindere dalla quantità specificata in [0] (libro 41).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica delle impostazioni filtro ND automatico

Per ottenere la luminosità ottimale nelle scene scattate, il filtro ND automatico riduce l'intensità della luce a 1/8 del livello effettivo, equivalente a tre stop. La scelta di [1/8] consente di ridurre la velocità dell'otturatore e il valore del diaframma.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [ND] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.



- Quando si seleziona [1/8], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (libro 51).



- ND: Densità neutra

Correzione automatica di luminosità e contrasto (Ottimizzatore automatico della luce)

► Foto ► Filmati

È possibile correggere la luminosità e il contrasto automaticamente per evitare immagini troppo scure o prive di contrasto.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Ottimiz.autom.della luce] nella scheda [CAMERA], quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 28).



- La funzione potrebbe aumentare il disturbo a seconda delle condizioni di scatto.
- Quando l'effetto dell'Ottimizzatore automatico della luce è troppo potente e l'immagine è eccessivamente luminosa, impostarla su [Basso] o [Disat.].
- Se si utilizza un'impostazione più scura per la compensazione dell'esposizione o per la compensazione dell'esposizione del flash, le immagini possono risultare ancora luminose oppure l'effetto della compensazione dell'esposizione può risultare debole rispetto a un'impostazione diversa da [Disat.]. Per effettuare scatti alla luminosità specificata, impostare la funzione su [Disat.].



- Per mantenere l'Ottimizzatore automatico della luce disattivata in modalità [M] e [P], toccare [MENU] nella schermata di impostazione dell'Ottimizzatore automatico della luce per aggiungere un segno [✓] a [Disattiva con esp. man.].

Scatti di soggetti luminosi (Priorità tonalità chiare)

► Foto ► Filmati

È possibile migliorare la gradazione nelle aree di immagini luminose per evitare la perdita di dettagli in soggetti chiari.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Priorità tonalità chiare] nella scheda [CAMERA] e scegliere [D+] (libro 29).



- Con [D+], la velocità ISO può essere impostata su [AUTO] o in un intervallo di 250 – 6400. In questo caso anche l'Ottimizzatore automatico della luce è disattivato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Colori dell'immagine

Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)

► Foto ► Filmati

Modificando il bilanciamento del bianco, è possibile rendere più naturali i colori delle immagini per la scena in fase di ripresa.



- Premere il pulsante [WB], scegliere [WB] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 28).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

Auto	Imposta automaticamente il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di scatto.
Luce diurna	Per le riprese in esterni, con tempo buono.
Ombra	Per scatti all'ombra.
Nuvoloso	Per scatti in condizioni di tempo nuvoloso o al crepuscolo.
Tungsteno	Per le riprese con normale illuminazione a incandescenza.
Fluorescente	Per le riprese in luoghi con lampade fluoresc. bianche.
Flash	Per scatti con il flash.
Personal.	Per l'impostazione manuale di un valore di bilanciamento del bianco personalizzato (libro 77).
Temp. colore	Per l'impostazione manuale della temperatura del colore del bilanciamento del bianco (libro 79).

Personalizzazione del bilanciamento del bianco

► Foto ► Filmati

Per colori delle immagini che nello scatto mantengano un aspetto naturale sotto la luce, modificare il bilanciamento del bianco per adattarlo alla sorgente luminosa presente nel punto dello scatto. Impostare il bilanciamento del bianco sotto la stessa sorgente luminosa che illumina la ripresa.

1 Fotografare un oggetto bianco.

- Puntare la fotocamera su un foglio di carta o verso un qualsiasi altro soggetto bianco, in maniera tale che il colore bianco riempia lo schermo.
- Eseguire la messa a fuoco manuale e scattare (libro 82).

2 Scegliere [WB Personalizzato].

- Selezionare [WB Personalizzato] nella scheda [WB], quindi premere il pulsante [WB].
- Viene visualizzata la schermata di selezione del bilanciamento del bianco personalizzato.



3 Caricare i dati bianchi.

- Selezionare l'immagine dal passo 1, premere il pulsante [WB] e toccare [OK].
- Toccare [OK] nella schermata di conferma.
- Premere il pulsante [MENU] per chiudere il menu.



4 Scegliere [WB].

- Seguire la procedura indicata nei passi di "Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)" (libro 77) per scegliere [WB].



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Gli scatti nel passo 1 troppo luminosi o scuri potrebbero impedire la corretta impostazione del bilanciamento del bianco.
- Se al passo 3 si utilizza un'immagine non adatta per il caricamento di dati bianchi, verrà visualizzato un messaggio. Scegliere [Annulla] per scegliere un'immagine diversa. Scegliere [OK] per utilizzare quell'immagine per il caricamento dei dati bianchi, anche se ciò potrebbe non produrre il bilanciamento del bianco adeguato.
- Se viene visualizzato il messaggio [Immagine non selezionabile.] al passo 3, scegliere [OK] per annullare il messaggio e specificare un'altra immagine.
- Se viene visualizzato il messaggio [Imposta Bilanc. bianco su "☐"] al passo 3, premere il pulsante [☐] per tornare alla schermata dei menu, quindi selezionare [☐].



- Al posto di un oggetto bianco, è possibile utilizzare un cartoncino grigio o un riflettore grigio 18% (disponibile in commercio) per ottenere un bilanciamento del bianco più preciso.
- Il bilanciamento del bianco corrente e le relative impostazioni vengono ignorate quando si effettua uno scatto nel passo 1.

Correzione manuale del bilanciamento del bianco

► Foto ► Filmati

È possibile correggere il bilanciamento del bianco. Questa regolazione può corrispondere all'effetto di quando si utilizza un filtro di conversione della temperatura del colore o un filtro di compensazione del colore disponibili in commercio.



1 Configurare l'impostazione.

- Seguire la procedura indicata nei passi di "Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)" (☐77) per scegliere [WB].
- Ruotare la ghiera [☐] per regolare il livello di correzione per B e A.
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [WB].



2 Configurare le impostazioni avanzate.

- Per configurare impostazioni più avanzate, premere il pulsante [MENU] e modificare il livello di correzione (ruotare la ghiera [☐] oppure toccare o trascinare la cornice).
- Per ripristinare il livello di correzione, premere il pulsante [INFO].
- Premere il pulsante [☐] per completare l'impostazione.



- Qualsiasi livello di correzione impostato viene mantenuto anche se si modifica l'opzione del bilanciamento del bianco nel passo 1.



- B: blu; A: ambrata; M: magenta; G: verde
- Un livello della correzione blu/ambrata è equivalente a circa 5 mired di un filtro di conversione della temperatura del colore. (Mired: unità di misura della temperatura del colore che rappresenta la densità di un filtro di conversione della temperatura del colore)
- È anche possibile configurare questa impostazione scegliendo MENU (☐29) > la scheda [☐6] > [Correzione WB].



- È possibile selezionare il livello di correzione anche toccando o trascinando la barra nel passo 1 o la cornice nel passo 2.
- È possibile accedere alla schermata nel passo 2 anche toccando [MENU] nel passo 1.
- Nella schermata al passo 2, è possibile toccare [INFO] per ripristinare il livello originale e toccare [MENU] per tornare alla schermata precedente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Impostazione manuale della temperatura del colore del bilanciamento del bianco

► Foto ► Filmati

È possibile specificare un valore per rappresentare la temperatura del colore del bilanciamento del bianco.



- Seguire la procedura indicata nei passi di "Acquisizione di colori naturali (Bilanciamento del bianco)" (libro 77) per scegliere [K].
- Al termine, premere il pulsante [INFO].



- È anche possibile configurare questa impostazione scegliendo MENU (libro 29) > la scheda [6] > [Bilanc. bianco] > [K].
- La temperatura di colore può essere impostata in un intervallo da 2.500 a 10.000 K, in incrementi di 100 K.

Personalizzazione dei colori (Stile Foto)

► Foto ► Filmati

Selezionare uno Stile Foto con le impostazioni dei colori che meglio rappresentino l'umore o i soggetti. Sono disponibili otto Stili Foto che possono essere ulteriormente personalizzati.



- Premere il pulsante [OK], scegliere [A] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (libro 28).

Automatico	La tonalità colore viene regolata automaticamente in base alla scena. I colori appaiono più vivaci, in particolare per l'azzurro del cielo, il verde e i colori del tramonto, nelle scene che ritraggono la natura, gli ambienti esterni e i tramonti.
Standard	L'immagine appare con colori vivaci, nitidi e luminosi. Adatto per la maggior parte delle scene.
Ritratto	Per incarnati lisci. L'immagine appare più sfumata. Adatto per primi piani. Per modificare gli incarnati, regolare [Tonalità col.] (libro 80).
Paesaggio	Per ottenere tonalità di blu e verde accese e immagini estremamente nitide e luminose. Ideale per ritrarre paesaggi suggestivi.
Dettaglio fine	Utilizzato per la visualizzazione di bordi più nitidi e trame intricate. Rende le immagini leggermente più vivaci.
Neutro	Per effettuare dei ritocchi al computer in un momento successivo. Conferisce alle immagini un aspetto più tenue, con minore contrasto e tonalità di colore naturali.
Immag.fedele	Per effettuare dei ritocchi al computer in un momento successivo. Riproduce fedelmente i colori attuali dei soggetti in base alla luce del giorno con una temperatura colore di 5200K. Conferisce alle immagini un aspetto più tenue, con minore contrasto.
Monocrom.	Consente di creare immagini in bianco e nero.
Utente	Consente di aggiungere un nuovo stile sulla base di preimpostazioni come [Ritratto] o [Paesaggio] o un file di Stile Foto, quindi di apportare le modifiche desiderate (libro 79).



- Le impostazioni predefinite [Auto] vengono utilizzate per [1], [2] e [3] fino a quando non si aggiunge uno Stile Foto.
- È anche possibile configurare questa impostazione accedendo a MENU (libro 29) > scheda [6] > [Stile Foto].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Personalizzazione degli Stili Foto

È possibile personalizzare le impostazioni di Stile Foto in base alle esigenze.

Nitidezza	 Intensità	Regola il livello di miglioramento dei bordi. Scegliere valori più bassi per rendere i soggetti più morbidi (sfocati) o valori più elevati per renderli più nitidi.
	 Precisione	Indica lo spessore del bordo a cui si applica il miglioramento dei bordi. Per evidenziare ulteriormente i dettagli, impostare valori più bassi.
	 Soglia	Indica la soglia di contrasto tra i bordi e le aree circostanti che determina il miglioramento dei bordi. Scegliere valori più bassi per evidenziare i bordi che non risaltano sulle aree circostanti. Notare che con valori più bassi possono anche aumentare i rumori.
 Contrasto		Regola il contrasto. Scegliere valori più bassi per diminuire il contrasto o valori più elevati per aumentarlo.
 Saturazione* ¹		Regola l'intensità dei colori. Scegliere valori più bassi per dissolvere i colori o valori più elevati per renderli più profondi.
 Tonalità col.* ¹		Regola la tonalità colore della pelle. Scegliere valori inferiori per produrre sfumature più tendenti al rosso o valori superiori per sfumature più tendenti al giallo.

 Effetto filtro* ²	<p>Mette in evidenza il bianco delle nuvole, il verde degli alberi o altri colori nelle immagini monocromatiche.</p> <p>N: Immagine in bianco e nero standard priva di effetti filtro.</p> <p>Ye: L'azzurro del cielo risulterà più naturale e il bianco delle nuvole più luminoso.</p> <p>Or: L'azzurro del cielo apparirà leggermente più scuro. I colori del tramonto saranno più brillanti.</p> <p>R: L'azzurro del cielo sarà piuttosto scuro. Le foglie autunnali appariranno più nitide e luminose.</p> <p>G: Le tonalità dell'incarnato e delle labbra appariranno più tenui. Le foglie verdi degli alberi appariranno più nitide e luminose.</p>
 Effetto tonale* ²	È possibile selezionare le seguenti sfumature monocromatiche: [N:Nessuno], [S:Seppia], [B:Blu], [P:Viola], o [G:Verde].

*¹ Non disponibile con .

*² Disponibile solo con .




- In [Nitidezza], le impostazioni [Precisione] e [Soglia] non sono applicate ai filmati.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Scegliere uno Stile Foto come descritto in "Personalizzazione dei colori (Stile Foto)" (p. 79).
- Premere il pulsante **[INFO]**.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante **[INFO]** e regolare le impostazioni toccandole o trascinandole sulla schermata delle impostazioni.
- Per annullare le modifiche, premere il pulsante **[INFO]**.
- Al termine, premere il pulsante .



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- I risultati di [Effetto filtro] sono più rilevanti con valori [Contrasto] più elevati.

Salvataggio degli Stili Foto personalizzati

Gli stili di base (come ad esempio [Stile Foto 1] o [Stile Foto 2]) personalizzati possono essere salvati come nuovi stili. È possibile creare più stili foto con impostazioni diverse per parametri quali nitidezza o contrasto.

1 Selezionare uno stile definito dall'utente.

- Scegliere [Stile Foto 1], [Stile Foto 2] o [Stile Foto 3] come descritto in "Personalizzazione dei colori (Stile Foto)" (📖79).
- Premere il pulsante [INFO].

2 Selezionare uno stile da modificare.

- Toccare o trascinare sulla schermata delle impostazioni per scegliere uno Stile Foto da modificare.

3 Personalizzare lo stile.

- Toccare la schermata delle impostazioni per scegliere una voce da modificare, quindi personalizzarla toccando o trascinando la barra.
- Al termine, premere il pulsante [OK].



- Utilizzando l'applicazione CameraWindow (📖175), è anche possibile aggiungere Stili Foto salvati su un computer alla fotocamera. Per istruzioni, consultare la Guida di CameraWindow.




- È anche possibile scegliere uno Stile Foto da modificare toccando [INFO] al passo 1.

Distanza di scatto e messa a fuoco

■ Scatti ravvicinati (Macro)

► Foto ► Filmati

Per mettere a fuoco solo i soggetti vicini, impostare la fotocamera su [Macro]. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco, vedere "Obiettivo" (📖210).



- Premere il pulsante [Macro], scegliere [Macro] dal menu, quindi [OK] (📖28).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [Macro].



- Se il flash scatta, potrebbe verificarsi l'effetto vignettatura.



- Per impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede e scattare con la fotocamera impostata su [Macro] (📖41).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto in modalità messa a fuoco manuale

► Foto ► Filmati

Se non è possibile mettere a fuoco in modalità AF, utilizzare la messa a fuoco manuale. È possibile specificare la posizione di messa a fuoco generale, quindi premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per fare in modo che la fotocamera stabilisca la posizione di messa a fuoco ottimale in prossimità di quella specificata. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco, vedere "Obiettivo" (📖210).



1 Scegliere [MF].

- Toccare [AF].
- Vengono visualizzati [MF] e l'indicatore MF.



(1)

2 Specificare la posizione di messa a fuoco generale.

- Facendo riferimento alla barra dell'indicatore MF sullo schermo (1, che mostra la distanza e la posizione della messa a fuoco) e l'area della visualizzazione ingrandita, toccare [▲][▼] per specificare la posizione di messa a fuoco generale, quindi premere il pulsante [OK].
- Per modificare l'ingrandimento, premere il pulsante [INFO].
- Durante la visualizzazione ingrandita, è possibile spostare la cornice di messa a fuoco anche trascinandola sullo schermo.

3 Regolare in modo fine la messa a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa o toccare [AF] per fare in modo che la fotocamera regoli in modo fine la posizione di messa a fuoco (Safety MF).
- Per annullare la messa a fuoco manuale, toccare [MF].



- Durante la messa a fuoco manuale, il metodo AF (📖84) è impostato su [Singolo punti AF], mentre la dimensione della cornice AF (📖85) è impostata su [Normale] e queste impostazioni non possono essere modificate.
- La messa a fuoco è possibile se si utilizza la funzione Zoom Digitale (📖39) o Teleconvertitore Digitale (📖84), ma la visualizzazione ingrandita non verrà mostrata.



- Per mettere a fuoco in modo più accurato, fissare la fotocamera a un treppiede per stabilizzarla.
- È possibile ingrandire o nascondere l'area di visualizzazione ingrandita regolando MENU (📖29) > scheda [4] > impostazioni [Zoom manuale].
- Per disattivare la regolazione fine della messa a fuoco automatica quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, scegliere MENU (📖29) > scheda [4] > [Safety MF] > [Off].



- È possibile bloccare la messa a fuoco durante la registrazione dei filmati toccando [AF]. Viene quindi visualizzato [MF].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Identificare facilmente l'area di messa a fuoco (Peaking MF)

► Foto ► Filmati

Per facilitare la messa a fuoco manuale, i contorni dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzati a colori. È possibile modificare i colori e la sensibilità (livello) di rilevamento dei contorni in base alle esigenze.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni peaking MF] nella scheda [4], scegliere [Peaking], quindi scegliere [On] (89).

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere la voce di menu da configurare, quindi l'opzione desiderata (29).



- I colori visualizzati per il peaking MF non vengono registrati negli scatti.

Bracketing della messa a fuoco (modalità Fuoco-BKT)

► Foto ► Filmati

Con ogni scatto vengono acquisite tre immagini consecutive, con la prima alla distanza di messa a fuoco impostata manualmente e le altre in corrispondenza di posizioni di messa a fuoco più distanti e più vicine stabilite dalle preimpostazioni. La distanza dalla messa a fuoco specificata può essere impostata su tre livelli.



1 Scegliere [4].

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Bracketing] nella scheda [4], quindi scegliere [4] (29).

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [INFO] e specificare un valore toccando o trascinando la barra nella schermata delle impostazioni.



- Il bracketing della messa a fuoco è disponibile solo in modalità [4] (89).
- In questa modalità non è disponibile lo scatto continuo (42).



- È anche possibile accedere alla schermata delle impostazioni del passo 2 premendo il pulsante [MENU] nel passo 2 di "Scatto in modalità Focus Manuale" (82).
- Vengono effettuati tre scatti, a prescindere dalla quantità specificata in [4] (41).



- È possibile anche configurare questa impostazione toccando o trascinando la barra della schermata nel passo 2 in modo da specificare un valore, toccando [INFO], quindi toccando [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Teleconvertitore Digitale

► Foto ► Filmati

La lunghezza focale dell'obiettivo può essere aumentata di circa 1,6x o 2,0x. Ciò può limitare la possibilità dell'effetto fotocamera mossa poiché la velocità otturatore è maggiore rispetto all'utilizzo del solo zoom (compreso lo zoom digitale) con lo stesso fattore di zoom.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Zoom Digitale] nella scheda [2], quindi scegliere l'opzione desiderata (829).
- La vista viene ingrandita e sullo schermo viene visualizzato il fattore di zoom.



- La velocità otturatore potrebbe essere equivalente se si sposta la leva dello zoom completamente verso [1] per l'impostazione massima del teleobiettivo e quando si ingrandisce il soggetto fino alle stesse dimensioni attenendosi alla procedura del passo 2 di "Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)" (839).

Scelta del metodo AF

► Foto ► Filmati

Modificare la modalità di messa a fuoco automatica (AF) in base alle condizioni di scatto.



- Premere il pulsante [AF], scegliere [AF] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (828).



- È anche possibile configurare questa impostazione accedendo a MENU (829) > scheda [3] > [Metodo AF].

Singolo punti AF

► Foto ► Filmati

La fotocamera mette a fuoco utilizzando una singola cornice AF. Utile per una messa a fuoco affidabile. È possibile spostare la cornice anche toccando lo schermo (888).



- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene visualizzata una cornice AF gialla con [1].



- Per comporre scatti in modo che i soggetti siano posizionati in un bordo o in un angolo, puntare prima la fotocamera per acquisire il soggetto in una cornice AF, quindi tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Continuando a tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, ricomporre lo scatto in base alle proprie preferenze, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore (Blocco della messa a fuoco).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Spostamento e ridimensionamento delle cornici AF (Singolo punti AF)

► Foto ► Filmati

Per modificare la posizione e le dimensioni della cornice AF, impostare il metodo AF su [Singolo punti AF].



1 Spostare la cornice AF.

- Toccare lo schermo. Nel punto toccato, viene visualizzata una cornice AF di colore arancione (Tocco AF).
- Per riportare la cornice AF alla posizione originale al centro, premere il pulsante [MENU].

2 Ridimensionare la cornice AF.

- Per ridurre le dimensioni della cornice AF, ruotare la ghiera ([Z]). Ruotarla nuovamente per ripristinare le dimensioni originali.

3 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante [INFO].



- Le cornici AF vengono visualizzate con le dimensioni normali se si utilizza la funzione Zoom Digitale ([Z]39) o Teleconvertitore Digitale ([Z]84) e nella modalità Focus Manuale ([Z]82).



- La cornice Punto AE Spot può essere collegata alla cornice AF ([Z]74).
- È possibile anche configurare le dimensioni della cornice AF premendo il pulsante [MENU] e scegliendo [Mis. Cornice AF] nella scheda [C]3 ([Z]29).



- Nella schermata del passo 1 è possibile anche spostare la cornice AF toccando lo schermo, ripristinarne le dimensioni originali toccando [MENU] o uscire dall'impostazione toccando [INFO].

Inseguim.

► Foto ► Filmati

- Con questa funzione è possibile rilevare i visi delle persone, quindi impostare la messa a fuoco, l'esposizione (solo in modalità di lettura valutativa) e il bilanciamento del bianco (solo [INFO]).
- Dopo che si è puntata la fotocamera direttamente sui soggetti, sul viso del soggetto ritenuto principale dalla fotocamera viene visualizzata una cornice bianca e sugli altri visi rilevati vengono visualizzate fino a due cornici grigie.
- Quando la fotocamera rileva un movimento, le cornici seguiranno i soggetti nell'ambito di una determinata distanza.
- Dopo avere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, sui visi dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzate fino a nove cornici verdi.



- Se non vengono rilevati visi, oppure se vengono visualizzate solo cornici grigie (senza cornice bianca), quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa verranno visualizzate cornici verdi nelle aree messe a fuoco. Si noti che il numero massimo di cornici dipende dall'impostazione del formato ([Z]47).
- Se non viene rilevato alcun viso nella modalità AF Servo ([Z]86), la cornice AF viene visualizzata al centro dello schermo quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Esempi di visi che non possono essere rilevati:
 - Soggetti troppo distanti o estremamente vicini
 - Soggetti scuri o chiari
 - Visi di profilo, inclinati o parzialmente nascosti
- La fotocamera potrebbe erroneamente identificare soggetti non umani come visi.
- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto con AF Servo

► Foto ► Filmati

Questa modalità consente di riprendere i soggetti in movimento, poiché la fotocamera continua a metterli a fuoco e modifica l'esposizione finché il pulsante dell'otturatore viene tenuto premuto fino a metà corsa.



1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante **[]**, scegliere **[ONE SHOT]** dal menu, quindi **[SERVO]**.

2 Mettere a fuoco.

- La messa a fuoco e l'esposizione vengono mantenute dove viene visualizzata la cornice AF blu mentre si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- In alcune condizioni di scatto, la messa a fuoco potrebbe risultare impossibile.
- In condizioni di scarsa illuminazione, potrebbe non essere possibile attivare la funzione AF Servo (le cornici AF potrebbero non diventare blu) quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, la messa a fuoco e l'esposizione vengono impostate in base al metodo AF specificato.
- Lo scatto continuo () è più lento in modalità AF Servo.
- Se non è possibile ottenere un'esposizione ottimale, la velocità otturatore e il valore del diaframma vengono visualizzati in arancione. Rilasciare il pulsante dell'otturatore, quindi premerlo nuovamente fino a metà corsa.
- Lo scatto in modalità Blocco AF non è disponibile.
- Non disponibile se si utilizza l'autoscatto ()
- Utilizzando l'autoscatto ()⁴⁰, la modalità AF verrà limitata a **[ONE SHOT]**.




- Per fare in modo che la fotocamera mantenga la messa a fuoco durante lo scatto continuo ()⁴², specificare AF Servo con **[Metodo AF]** impostato su **[Singolo punti AF]**.
- È anche possibile configurare questa impostazione accedendo a **MENU** ()²⁹ > scheda **[3]** > **[Funzionamento AF]**.

Modifica dell'impostazione di messa a fuoco

► Foto ► Filmati

È possibile modificare il funzionamento predefinito della fotocamera di messa a fuoco costante dei soggetti verso cui è rivolta, anche senza premere il pulsante dell'otturatore. È possibile limitare la messa a fuoco della fotocamera al momento in cui si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[AF continuo]** nella scheda **[3]**, quindi scegliere **[Off]** ()²⁹.

On	Questa funzione consente di scattare cogliendo sempre l'attimo migliore poiché la fotocamera esegue continuamente la messa a fuoco dei soggetti finché il pulsante dell'otturatore non viene premuto fino a metà corsa.
Off	Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria poiché la fotocamera non esegue la messa a fuoco continua.

Regolazione fine della messa a fuoco

► Foto ► Filmati

Dopo che è stata eseguita la messa a fuoco automatica, è possibile regolare in modo fine la messa a fuoco ruotando la ghiera anteriore.



1 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante **[MENU]**, scegliere **[AF+MF]** nella scheda **[3]**, quindi scegliere **[On]** ()²⁹.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



2 Mettere a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto e mantenerlo premuto in questa posizione.

3 Regolare in modo fine la messa a fuoco.

- Ruotare la ghiera [M]. Facendo riferimento all'indicatore MF sullo schermo (che mostra la distanza e la posizione della messa a fuoco) e l'area di visualizzazione ingrandita, ruotare la ghiera [M] per regolare la messa a fuoco.
- Per ingrandire o ridurre la visualizzazione ingrandita, premere il pulsante [INFO].
- Per annullare la messa a fuoco, rilasciare il pulsante dell'otturatore.

4 Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.



- Non utilizzabile con AF Servo (86).

■ Scelta di una persona da mettere a fuoco (Face Select)

► Foto ► Filmati

È possibile scattare dopo avere scelto il viso di una persona specifica da mettere a fuoco.

1 Impostare il metodo AF su [L+Inseguim.] (84).

2 Assegnare [i] al pulsante del filmato (98).



3 Attivare la modalità Face Select.

- Puntare la fotocamera verso il viso della persona e premere il pulsante del filmato.
- Una volta visualizzato [Viso Selezionato], intorno al viso rilevato come soggetto principale viene visualizzata una cornice [i].
- Anche se il soggetto si sposta, la cornice [i] lo segue nell'ambito di una determinata distanza.
- Se non viene rilevato alcun viso, [i] non viene visualizzato.

4 Scegliere il viso da mettere a fuoco.

- Per spostare la cornice del viso [i] su un altro viso rilevato, premere il pulsante del filmato.
- Dopo aver scorso tutti i visi rilevati, viene visualizzato [Viso Deselezionato], seguito dalla schermata di selezione del metodo AF.

5 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Dopo che la fotocamera effettua la messa a fuoco, [i] si trasforma in [i].
- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.



- Quando [ID viso] è impostato su [On], viene visualizzato solo il nome della persona registrata scelta come soggetto principale, anche se sono state rilevate altre persone. Tuttavia, i nomi visualizzati saranno registrati nelle foto (43).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (Tocco AF)

► Foto ► Filmati

È possibile scattare dopo avere scelto il viso di una persona specifica o un altro soggetto da mettere a fuoco.



1 Impostare il metodo AF su [L'+Inseguim.] (84).

2 Scegliere il viso di una persona o un altro soggetto da mettere a fuoco.

- Toccare il soggetto o la persona sullo schermo.
- Quando viene rilevato il soggetto, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [L']. La messa a fuoco viene mantenuta anche se il soggetto si muove.
- Per annullare Tocco AF, toccare [L'].



3 Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Dopo che la fotocamera effettua la messa a fuoco, [L'] si trasforma in un simbolo [L] verde.
- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.



- Se la fotocamera scatta mentre si tocca lo schermo, toccare [L'] e scegliere [AF] (42) oppure scegliere MENU (29) > scheda [1] > [Scatto a tocco] > [Disat.].
- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione AF tracking se i soggetti sono troppo piccoli o si muovono troppo rapidamente oppure se non vi è sufficiente contrasto fra i soggetti e lo sfondo.
- Anche se si sta scattando in modalità [L] (81), se si tocca lo schermo per specificare il punto da mettere a fuoco, la fotocamera tornerà alla modalità [L].
- Se [ID viso] è impostato su [On], al rilevamento delle persone registrate, i nomi non verranno visualizzati ma verranno registrati nelle foto (43). Tuttavia, verrà visualizzato un nome se il soggetto che si è scelto di mettere a fuoco è il medesimo rilevato con ID viso.

Scatto con Blocco AF

► Foto ► Filmati

La messa a fuoco può essere bloccata. Dopo che si blocca la messa a fuoco, la posizione di messa a fuoco non cambia anche se si toglie il dito dal pulsante dell'otturatore.



1 Bloccare la messa a fuoco.

- Con il pulsante dell'otturatore premuto fino a metà corsa, premere il pulsante [MENU].
- La messa a fuoco è ora bloccata e vengono visualizzati [MF] e l'indicatore MF.
- Per sbloccare la messa a fuoco, rilasciare il pulsante dell'otturatore e toccare [MF].

2 Comporre la ripresa e scattare.



- Non utilizzabile con Scatto a tocco (42).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Flash

Modifica della modalità Flash

► Foto ► Filmati

È possibile modificare la modalità Flash per adattarla alla scena da riprendere. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Flash" (📖211).

1 Sollevare il flash.

- Spostare l'interruttore [🔚].

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [📁], scegliere [🔚] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Viene visualizzata l'opzione configurata.



- Non è possibile modificare la modalità flash premendo il pulsante [📁] se il flash è abbassato. Spostare l'interruttore [🔚] per sollevare il flash, quindi configurare l'impostazione.
- Se il flash scatta, potrebbe verificarsi l'effetto vignettatura.

Automatico

Il flash si attiva automaticamente in condizioni di luce scarsa.

On

Il flash si attiva a ogni scatto.

Sincro lenta

Il flash si attiva per illuminare il soggetto principale (ad esempio, le persone) mentre la fotocamera scatta con una velocità otturatore inferiore per illuminare gli sfondi al di fuori della portata del flash.



- In modalità [🔚], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖51).
- Nella modalità [🔚], anche dopo che il flash è scattato, assicurarsi che il soggetto principale non si muova fino al termine del suono dello scatto.

Off

Per scatti senza il flash.



- Se viene visualizzata un'icona [📁] lampeggiante quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in condizioni di luce scarsa e di movimento della fotocamera, fissare la fotocamera a un treppiede o adottare altri metodi per tenerla ferma.



- È anche possibile configurare l'impostazione toccando [🔚], toccando un'opzione, quindi toccandola di nuovo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Regolazione della compensazione dell'esposizione del flash

► Foto ► Filmati

Analogamente alla normale compensazione dell'esposizione (📖73), è possibile regolare l'esposizione del flash da -2 a +2 con incrementi di 1/3 di stop.



- Sollevare il flash, premere il pulsante [📖], quindi scegliere [⚡] dal menu. Ruotare la ghiera [🔧] per scegliere il livello di compensazione e premere il pulsante [📖].



- Se vi è rischio di sovraesposizione, la fotocamera regola automaticamente la velocità otturatore o il diaframma durante le riprese con il flash per ridurre le aree sbiadite e scattare con l'esposizione ottimale. Tuttavia, è possibile disattivare la regolazione automatica della velocità otturatore e del valore del diaframma selezionando MENU (📖29) e scegliendo la scheda [📷5] > [Impostaz. Flash] > [Controllo FE] > [Off].
- È anche possibile configurare la compensazione dell'esposizione del flash selezionando MENU (📖29) e scegliendo la scheda [📷5] > [Impostaz. Flash] > [Comp.esp.flash].
- È anche possibile accedere alla schermata [Impostaz. Flash] (📖29) attenendosi alla seguente procedura.
 - Premere il pulsante [📖] quando il flash è sollevato, scegliere [⚡] nel menu, quindi premere il pulsante [MENU].

Scatto con Blocco FE

► Foto ► Filmati

Analogamente al Blocco AE (📖73), è possibile bloccare l'esposizione per gli scatti con il flash.



1 Sollevare il flash e impostarlo su [⚡] (📖89).

2 Bloccare l'esposizione del flash.

- Puntare la fotocamera al soggetto da riprendere con l'esposizione bloccata, quindi toccare [⚡].
- Il flash scatta e quando viene visualizzato [⚡], il livello di potenza del flash viene mantenuto.
- Per sbloccare FE, toccare nuovamente [⚡]. [⚡] non viene più visualizzato.

3 Comporre la ripresa e scattare.



- FE: esposizione flash

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica della temporizzazione del flash

► Foto ► Filmati

Modificare la temporizzazione del flash e del rilascio dell'otturatore attenendosi alla seguente procedura.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostaz. Flash] nella scheda [5], quindi premere il pulsante [3] (29).



2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Sin. otturatore], quindi scegliere l'opzione desiderata (29).

1a tendina	Il flash scatta immediatamente dopo l'apertura dell'otturatore.
2a tendina	Il flash scatta immediatamente prima della chiusura dell'otturatore.

Altre impostazioni

Modifica delle impostazioni della modalità IS

► Foto ► Filmati

È possibile mantenere la stabilizzazione dell'immagine fino al momento dello scatto.



- Seguire la procedura indicata in "Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine" (51) per scegliere [Scatto Sing.].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità Tv, Av, M e C

È possibile effettuare scatti più eleganti e sofisticati, nonché personalizzare la fotocamera e ottenere un proprio stile di ripresa



- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono alla fotocamera impostata sulla relativa modalità.

Velocità otturatore specifiche (Modalità [Tv])

► Foto ► Filmati

Prima dello scatto, impostare la velocità otturatore preferita attenendosi alla seguente procedura. La fotocamera modifica automaticamente il valore del diaframma in base alla velocità otturatore.

Per ulteriori informazioni sulle velocità otturatore disponibili, vedere "Otturatore" (📖211).

1 Attivare la modalità [Tv].

- Impostare la ghiera di selezione su [Tv].

2 Impostare la velocità otturatore.

- Ruotare la ghiera (🔘) per impostare la velocità otturatore.



Velocità otturatore (sec.)	Sensibilità ISO disponibile (📖74)
30 – 1.3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]



- In alcune condizioni di scatto che richiedono velocità otturatore più basse, potrebbe essere necessario attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini per ridurre i disturbi.
- Quando si scatta con basse velocità otturatore utilizzando un treppiede, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖51).
- Se il valore del diaframma viene visualizzato in arancione quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, significa che non state raggiunte le esposizioni ottimali. Modificare la velocità otturatore finché il diaframma non viene visualizzato in bianco oppure utilizzare la funzione di sicurezza (📖93).



- [Tv]: valore temporale

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Valori specifici del diaframma (modalità [Av])

► Foto ► Filmati

Prima dello scatto, impostare il diaframma preferito attenendosi alla seguente procedura. La fotocamera modifica automaticamente la velocità otturatore in base al valore del diaframma.

Per ulteriori informazioni sui diaframmi disponibili, vedere "Diaframma" (📖211).

1 Attivare la modalità [Av].

- Impostare la ghiera di selezione su [Av].

2 Impostare il diaframma.

- Ruotare la ghiera (🔘) per impostare il diaframma.



- Se la velocità dell'otturatore viene visualizzata in arancione quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, significa che non state raggiunte le esposizioni ottimali. Modificare il valore del diaframma finché la velocità otturatore non viene visualizzata in bianco oppure utilizzare la funzione di sicurezza (vedere di seguito).



- [Av]: diaframma (apertura del diaframma nell'obiettivo)
- Nelle modalità [Tv] e [Av] premere il pulsante [MENU] e impostare [Rettifica] nella scheda [6] su [On] (📖29) per fare in modo che la fotocamera modifichi automaticamente la velocità dell'otturatore o il diaframma quando ci sono problemi di esposizione, in modo da poter scattare alla modalità di esposizione ottimale. Tuttavia, la funzione di sicurezza viene disattivata quando scatta il flash.

Velocità otturatore e valori del diaframma specifici (modalità [M])

► Foto ► Filmati


Attenersi alle seguenti procedure prima di scattare per impostare la velocità otturatore e il diaframma preferiti per ottenere l'esposizione desiderata. Per ulteriori informazioni sulle velocità otturatore e i diaframmi disponibili, vedere "Otturatore" (📖211) e "Diaframma" (📖211).

1 Attivare la modalità [M].

- Impostare la ghiera di selezione su [M].

2 Configurare l'impostazione.

- Toccare [1] (1), scegliere la velocità otturatore (2), il diaframma (3) o [ISO AUTO] (4), quindi ruotare la ghiera (🔘) per specificare un valore.
- Quando è stabilita la sensibilità ISO, sull'indicatore del livello di esposizione viene mostrato un segno (6) basato sui valori specificati per consentire un confronto con il livello di esposizione standard (5). Il segno del livello di esposizione viene mostrato come [◀] o [▶] quando la differenza dall'esposizione standard supera i 3 stop.
- Viene determinata la sensibilità ISO e la luminosità dello schermo cambia quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa dopo aver impostato la sensibilità ISO su [AUTO]. Se non è possibile ottenere un'esposizione standard con la velocità otturatore e il diaframma specificati, la sensibilità ISO viene visualizzata in arancione.



Velocità otturatore (sec.)	Sensibilità ISO disponibile (📖74)
[BULB], 30 – 1.3	[AUTO], [125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO], [125] – [12800]

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Dopo avere impostato la velocità otturatore e il diaframma, se si modifica lo zoom o si ricompono lo scatto il livello dell'esposizione potrebbe cambiare.
- A seconda della velocità otturatore e il diaframma specificati, la luminosità dello schermo potrebbe variare. Tuttavia, se il flash è sollevato e la modalità è impostata su [S], la luminosità dello schermo non cambia.
- L'Ottimizzatore automatico della luce potrebbe influire sulla luminosità dell'immagine (📖76).



- **[M]**: Manuale
- Il calcolo dell'esposizione ottimale si basa sul metodo di lettura specificato (📖73).
- Quando la sensibilità ISO è impostata su [AUTO] sono disponibili le operazioni riportate di seguito.
 - Regolare l'esposizione toccando [📷] alcune volte per scegliere la barra di compensazione dell'esposizione e ruotando la ghiera [🔍].
 - Toccare [✖] per bloccare la sensibilità ISO. La luminosità dello schermo cambia di conseguenza.

Scatto con esposizioni lunghe (Bulb)

Con le esposizioni bulb, gli scatti sono esposti alla luce finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore.

1 Specificare l'esposizione bulb.

- Impostare la velocità dell'otturatore su [BULB], attenendosi alle procedure dei passi 1 – 3 in "Velocità otturatore e valori del diaframma specifici (modalità [M])" (📖93).

2 Scattare.

- Gli scatti sono esposti alla luce finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore fino in fondo. Il tempo di esposizione trascorso viene visualizzato durante l'esposizione.



- La durata massima dello scatto continuo con questa funzione è di 4 min. 16 sec.
- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. In questo caso, disattivare anche la stabilizzazione dell'immagine (📖51).



- Per evitare vibrazioni della fotocamera che altrimenti potrebbero verificarsi quando si preme direttamente il pulsante dell'otturatore, è possibile controllare la fotocamera a distanza con uno smartphone (📖156).



- Quando [Scatto a tocco] è impostato su [On], la ripresa viene avviata toccando lo schermo una volta e viene interrotta toccandolo di nuovo. Prestare attenzione a non spostare la fotocamera quando si tocca lo schermo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Regolazione della potenza del flash

► Foto ► Filmati

Scegliere fra tre livelli di potenza del flash nelle modalità [Tv][Av][M].

1 Specificare la modalità Flash.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostaz. Flash] nella scheda [5], quindi impostare [Modalità Flash] su [Manuale].



2 Configurare l'impostazione.

- Sollevare il flash, premere il pulsante [Q], quindi scegliere [↓] dal menu. Ruotare la ghiera [L] per scegliere il livello di potenza del flash e premere il pulsante [Q].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato il livello di potenza del flash.
[L]: Minimo, [L]: Medio,
[L]: Massimo



- È possibile impostare il livello del flash anche selezionando MENU (29) e scegliendo scheda [5] > [Impostaz. Flash] > [Potenza flash].
- È anche possibile accedere alla schermata [Impostaz. Flash] (29) attenendosi alla seguente procedura.
 - Premere il pulsante [Q] quando il flash è sollevato, scegliere [↓] nel menu, quindi premere il pulsante [MENU].

Registrazione di filmati con velocità otturatore e valori del diaframma specifici

► Foto ► Filmati

Impostare la velocità otturatore, il diaframma, l'esposizione e la sensibilità ISO preferiti.

Per ulteriori informazioni sulle velocità otturatore, i diaframmi e le velocità ISO, vedere "Otturatore" (211), "Diaframma" (211) e "Modifica della sensibilità ISO" (74).

1 Attivare la modalità [M].

- Impostare la ghiera di selezione su [M].
- Toccare [M], quindi scegliere [M].
- Per confermare la scelta, toccare [OK].

2 Configurare le impostazioni.

- Toccare [L] (1), scegliere una voce da configurare (2), quindi ruotare la ghiera [L] per specificare un valore.



3 Scattare.

- Premere il pulsante del filmato.
- Durante la registrazione, è possibile modificare l'impostazione da configurare toccando [L] ripetutamente e regolare il valore ruotando la ghiera [L].



- Alcune velocità dell'otturatore possono causare uno sfarfallio dello schermo quando si registra in ambienti con luce fluorescente o LED, che potrebbe anche venire registrato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- È anche possibile regolare l'esposizione quando la sensibilità ISO è impostata su [AUTO] toccando [F] alcune volte, scegliendo la barra di compensazione dell'esposizione e ruotando la ghiera [E].
- Quando è stabilita una sensibilità ISO, sull'indicatore del livello di esposizione viene mostrato un segno basato sui valori specificati per consentire un confronto con il livello di esposizione standard. Il segno del livello di esposizione viene mostrato come [◀] o [▶] quando la differenza dall'esposizione standard supera i 3 stop.
- È possibile controllare la sensibilità ISO in modalità [AUTO] premendo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Se non è possibile ottenere un'esposizione standard con la velocità otturatore e il diaframma specificati, la sensibilità ISO viene visualizzata in arancione.



- Per regolare la messa a fuoco durante la registrazione, toccare [AF] (per impostarlo su [MF]) quindi toccare [▲][▼].

Personalizzazione dei controlli e della visualizzazione

Regolazione delle impostazioni alternando le funzioni della ghiera anteriore

► Foto ► Filmati

È possibile toccare lo schermo per passare alla funzione (sensibilità ISO, compensazione dell'esposizione, velocità otturatore e diaframma) configurata con la ghiera anteriore e modificare velocemente l'impostazione ruotando la ghiera.



- Toccare [F] per passare a un'altra voce, quindi ruotare la ghiera [E] per impostare un valore.

Le voci delle impostazioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto.

M	Av	Tv	P
Tv	Av	Tv	+/-
Av	+/-	+/-	ISO
+/-	ISO	ISO	
ISO			

- +/-: compensazione dell'esposizione (73); ISO: sensibilità ISO (74); Tv: velocità otturatore (92); Av: diaframma (93).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica delle impostazioni della ghiera anteriore

► Foto ► Filmati

Assegnare nuovamente le funzioni della ghiera anteriore attenendosi alla seguente procedura. La ghiera anteriore consente di gestire la fotocamera come se si trattasse di una macchina fotografica manuale.



1 Scegliere una funzione da assegnare alla ghiera (M).

- Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Impostazioni (M)] nella scheda [CAMERA]. Impostare [Alterna con (M)] su [Disat.].
- Scegliere [Imp. funzione].

2 Configurare la funzione assegnata.

- Toccare un'opzione, quindi premere il pulsante (M).

Funzioni assegnabili alla ghiera anteriore

Le funzioni assegnabili alla ghiera anteriore variano in base alla modalità di scatto.

Voce	Modalità di scatto			
	M	Av	Tv	P
Av	Av	Av	–	–
Tv	Tv	–	Tv	–
ISO	Regolare la sensibilità ISO (M74)			
	Correggere l'esposizione (M73)			
WB +/-	Correzione del bilanciamento del bianco (M78)			
	Eseguire la funzione Passo Zoom (M40) (tranne in modalità)			
	Impostare l'effetto dell'Ottimizzatore automatico della luce (M76)			
	Modifica del formato (M47) (tranne in modalità)			

- +/-: compensazione dell'esposizione (M73); TV: velocità otturatore (M92); Av: diaframma (M93).



- La ghiera (M) può essere utilizzata per la funzione Passo Zoom (M40) nella modalità [AUTO] o .

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Personalizzazione delle informazioni visualizzate

È possibile personalizzare ciò che viene visualizzato sullo schermo quando si preme [INFO.] nella schermata di scatto. È anche possibile personalizzare le informazioni che vengono visualizzate.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Nella scheda [CAMERA] scegliere [Imp. alternanza/info schermo] in [Visual. info. sullo scatto], quindi premere il pulsante [INFO.] (p. 29).




2 Configurare l'impostazione.

- Toccare qualsiasi schermata che si preferisce non visualizzare per rimuovere il segno [✓]. Tocandola di nuovo, il segno [✓] verrà aggiunto e pertanto la schermata sarà di nuovo visualizzata.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].



- Un esempio di visualizzazione con le opzioni selezionate nel passo 2 è mostrata a sinistra come riferimento.
- Almeno un'opzione deve essere selezionata.

Personalizzazione delle informazioni visualizzate



- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 2 in "Personalizzazione delle informazioni visualizzate" (p. 98) per scegliere [Visual. pers. 1] o [Visual. pers. 2], quindi premere il pulsante [INFO].
- Toccare le informazioni da visualizzare per aggiungere un segno [✓].
- Per vedere un esempio di visualizzazione, premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata [Imp. alternanza/info schermo].



- Per uno schema a griglia più piccolo, accedere alla scheda [CAMERA] > [Visual. info. sullo scatto] > [Con griglia].

Assegnazione delle funzioni ai pulsanti del filmato

► Foto ► Filmati

È possibile attivare in modo facile e veloce le funzioni assegnate al pulsante del filmato.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imposta tasto] nella scheda [CAMERA], quindi premere il pulsante [INFO.] (p. 29).

2 Configurare l'impostazione.

- Toccare un'opzione da assegnare, quindi premere il pulsante [INFO].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per ripristinare l'impostazione predefinita del pulsante del filmato, scegliere [F].
- Le icone contrassegnate da [N] indicano che la funzione non è disponibile nella modalità di scatto corrente o in alcune condizioni delle funzioni correnti.
- Con [F], è possibile spostare e ridimensionare la cornice AF premendo il pulsante del filmato in modalità [Singolo punti AF] (84, 85).
- Quando si utilizza la funzione [AF], ogni volta che viene premuto il pulsante del filmato e la messa a fuoco viene bloccata, sullo schermo viene visualizzato [AF].
- Premendo il pulsante del filmato quando si utilizza la funzione [F], si disattiva la visualizzazione dello schermo. Attenersi a una delle seguenti procedure per ripristinare la visualizzazione.
 - Premere un pulsante qualsiasi diverso dal pulsante ON/OFF
 - Modificare l'orientamento della fotocamera
 - Sollevare o abbassare il flash
- È comunque possibile registrare filmati in modalità [F], [F], [F], [F] o [F] anche se si assegna una funzione al pulsante del filmato.



- È possibile configurare le impostazioni toccando un'opzione desiderata, quindi toccandola di nuovo oppure toccando [SET].

Personalizzazione del menu Imp. rapida

► Foto ► Filmati

Le voci visualizzate nel menu Imp. rapida possono essere personalizzate.

Scelta delle voci da includere nel menu



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Layout menu Imp. rapida] nella scheda [2], quindi premere il pulsante [3] (29).



- Possono essere visualizzate fino a 11 voci nel menu.
- È possibile accedere alla schermata nel passo 2 anche tenendo premuto il pulsante [3] quando viene visualizzato il menu Imp. rapida.

Riorganizzazione delle voci di menu



2 Scegliere le icone da includere nel menu.

- Toccare le icone da includere nel menu Imp. rapida. Le icone selezionate vengono contrassegnate da [✓].
- Le voci selezionate (contrassegnate da [✓]) verranno incluse nella visualizzazione.
- Le voci senza [✓] possono essere configurate nella scheda [2] della schermata del menu.

3 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], quindi toccare [OK].

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Nella schermata del passo 2 "Scelta delle voci da includere nel menu" (99), premere il pulsante [INFO].
- Trascinare un'icona per spostarla in una nuova posizione.

2 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU], quindi toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Salvataggio delle impostazioni di scatto

► Foto ► Filmati

Salvare le modalità di scatto e le impostazioni delle funzioni configurate di uso comune per poterle utilizzare nuovamente in futuro. Per accedere successivamente alle impostazioni salvate, è sufficiente ruotare la ghiera di selezione su [C]. In questo modo, possono essere mantenute anche le impostazioni che in genere vengono eliminate quando si alternano le modalità di scatto o si spegne la fotocamera (autoscatto e così via).



Impostazioni che possono essere salvate

- Modalità di scatto ([P], [Tv], [Av] e [M])
- Voci impostate nelle modalità [P], [Tv], [Av] e [M] (📖73 – 📖93)
- Impostazioni del menu di scatto
- Posizioni dello zoom
- Posizioni della messa a fuoco manuale (📖82)
- Impost. "My menu" (📖101)

1 Attivare una modalità di scatto con le impostazioni da salvare e modificarle in base alle esigenze.

2 Accedere alla schermata per assegnare le funzioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Mod. scatto person. (C)] nella scheda [F5], quindi premere il pulsante [5].



3 Salvare le impostazioni.

- Scegliere [Registra impostazioni], quindi premere il pulsante [5].
- Nella schermata di conferma visualizzata in seguito, toccare [OK].



- Per modificare le impostazioni salvate, ad eccezione della modalità di scatto, scegliere [C], modificare le impostazioni, quindi ripetere i passi 2 – 3. I dettagli delle impostazioni non verranno applicati in altre modalità di scatto.



- Per reimpostare le impostazioni salvate sui valori predefiniti, scegliere [Cancella impostazioni] nella schermata al passo 2, premere il pulsante [5], quindi toccare [OK] nella schermata di conferma.
- Per aggiornare automaticamente le impostazioni salvate con le modifiche alle impostazioni effettuate durante lo scatto in modalità [C], impostare [Impost. agg. auto] su [Attiva] nella schermata al passo 2.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Salvataggio delle voci del menu di scatto di uso comune (My Menu)

► Foto ► Filmati

È possibile salvare fino a sei voci del menu di scatto di uso comune nella scheda [★1]. Personalizzando la scheda [★1], è possibile accedere a queste voci rapidamente da un'unica schermata.




1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Aggiungi scheda My menu] nella scheda [★1], quindi premere il pulsante [OK] (📖29).
- Toccare [OK].
- Scegliere [Imposta MY MENU1] nella scheda [★1], quindi premere il pulsante [OK].

2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Selez. elemento da registrare], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere fino a sei voci di menu da salvare.
- Viene visualizzato [✓].
- Per annullare il salvataggio, premere il pulsante [OK]. [✓] non viene più visualizzato.
- Premere il pulsante [MENU].



3 Modificare la disposizione delle voci di menu, in base alle necessità.

- Scegliere [Ordina elementi registrati], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere una voce di menu da spostare, quindi premere il pulsante [OK].
- Ruotare la ghiera [F1] per modificare l'ordine, quindi premere il pulsante [OK].
- Premere il pulsante [MENU].



È possibile specificare anche le voci in grigio nel passo 2, ma potrebbero non risultare disponibili in alcune modalità di scatto.



- Ripetendo questa operazione dal passo 1, è possibile aggiungere fino a [★5].
- Scegliendo [Canc.tutti elementi da scheda] nella schermata al passo 2 verranno eliminate tutte le voci aggiunte alla scheda.



- Per salvare o eliminare voci nella schermata [Selez. elemento da registrare], è possibile anche toccare le voci per selezionarle.
- Nella schermata [Ordina elementi registrati] è inoltre possibile trascinare le voci per modificarne l'ordine di visualizzazione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



Rinomina delle schede My Menu




1 Scegliere [Rinomina scheda].

- Attenersi alla procedura del passo 2 in "Salvataggio delle voci del menu di scatto di uso comune (My Menu)" (📖101), scegliere [Rinomina scheda], quindi premere il pulsante [S].

2 Cambiare il nome della scheda.

- Utilizzare la tastiera visualizzata per immettere il nuovo nome della scheda (📖30).
- Premere il pulsante [MENU], quindi toccare [S].

Eliminazione di una scheda My Menu



1 Scegliere [Cancella scheda].

- Attenersi alla procedura del passo 2 in "Salvataggio delle voci del menu di scatto di uso comune (My Menu)" (📖101), scegliere [Cancella scheda], quindi premere il pulsante [S].

2 Cancellare la voce.

- Toccare [OK].

Eliminazione di tutte le schede My Menu e di tutte le voci



1 Scegliere una voce.


- Nella schermata al passo 1 di "Salvataggio delle voci del menu di scatto di uso comune (My Menu)" (📖101), scegliere [Canc. tutte schede My menu] o [Cancella tutto], quindi premere il pulsante [S].

2 Cancellare la voce.

- Toccare [OK].
- Scegliendo [Canc. tutte schede My menu] verranno cancellate tutte le schede My Menu e verrà ripristinata la scheda [★].
- Scegliendo [Cancella tutto] verranno cancellate tutte le voci aggiunte alle schede da [★1] a [★5].

Personalizzazione della visualizzazione della scheda My Menu

Specificare quale schermata viene visualizzata quando si preme il pulsante [MENU] in modalità di scatto.



- Nella schermata del passo 1 di "Salvataggio delle voci del menu di scatto di uso comune (My Menu)" (📖101), scegliere [Vis. My menu], quindi scegliere la voce desiderata.

Visualizzazione normale	Consente di visualizzare il menu più recente, come mostrato per l'operazione precedente.
Visualizza da scheda My menu	Consente di avviare la visualizzazione dalle schermate della scheda [★].
Visual. solo scheda My menu	Consente di limitare la visualizzazione alle schermate della scheda [★].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modalità riproduzione

Rivedere gli scatti, scorrerli o modificarli a proprio piacere è un divertimento assicurato


- Per preparare la fotocamera per queste operazioni, premere il pulsante [▶] per attivare la modalità di riproduzione.

- ! • Potrebbe non essere possibile riprodurre o modificare le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure quelle di altre fotocamere.

Visualizzazione


▶ Foto ▶ Filmati

Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



1 Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [▶].
- Viene visualizzato l'ultimo scatto.



2 Scegliere le immagini.

- Per visualizzare l'immagine successiva, trascinare da destra verso sinistra sullo schermo. Per visualizzare quella precedente, trascinare da sinistra verso destra.
- Inoltre, è possibile visualizzare l'immagine successiva toccando il bordo destro della schermata (1). Analogamente, è possibile visualizzare l'immagine precedente toccando il bordo sinistro dello schermo (2). In questo caso, viene visualizzato [◀].



(2)

(1)



- Per accedere a questa schermata (modalità Scorrimento), trascinare rapidamente e ripetutamente il dito verso sinistra o verso destra.
- In questa modalità, trascinare a sinistra o a destra per scorrere le immagini.
- Toccando l'immagine centrale, verrà ripristinata la visualizzazione di singole immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





(1)

- Per scorrere le immagini raggruppate in base alla data di scatto in modalità Scorrimento, trascinare rapidamente verso l'alto o verso il basso.
- I filmati sono identificati dall'icona [▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.

3 Riprodurre i filmati.

- Toccare [▶] per avviare la riproduzione.

4 Regolare il volume.

- Trascinare rapidamente verso l'alto o verso il basso per regolare il volume.
- Per regolare il volume quando l'indicatore del volume (1) non è più visualizzato, trascinare rapidamente verso l'alto o verso il basso sullo schermo.

5 Sospendere la riproduzione.

- Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il pulsante [⏸].
- Per sospendere la riproduzione, toccare lo schermo. Viene visualizzato il pannello di controllo del filmato. Per riprendere la riproduzione, toccare [▶].
- Al termine del filmato, viene visualizzato [▶].



- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Quando si visualizzano le immagini RAW, appaiono delle linee bianche che indicano il rapporto dimensionale. Queste linee sono visualizzate nella parte superiore e inferiore delle immagini scattate a un rapporto dimensionale di [16:9] e a sinistra e a destra delle immagini scattate a un rapporto dimensionale di [4:3] o [1:1].
- Per disattivare Scorrimento, scegliere MENU (⏏29) > la scheda [▶5] > [Scorrimento] > [Off].
- Per far sì che venga visualizzato lo scatto più recente quando si accede alla Modalità riproduzione, scegliere MENU (⏏29) > la scheda [▶5] > [Riprendi] > [Ult.scatto].
- Per modificare la transizione mostrata fra le immagini, selezionare MENU (⏏29) e scegliere l'effetto desiderato nella scheda [▶5] > [Eff. transizione].
- Toccando l'indicatore del volume viene visualizzato il pannello del volume. È possibile regolare il volume toccando [▲][▼].

Alternanza delle modalità di visualizzazione

Premere il pulsante [INFO] in modalità riproduzione per passare da "Nessuna info visual." alla "Info. sulla vis. 1" (informazioni di base) e alla "Info. sulla vis. 2" (dettagli).



- Non è possibile passare da una modalità di visualizzazione a un'altra mentre la fotocamera è connessa tramite Wi-Fi a dispositivi diversi dalle stampanti.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Personalizzazione delle informazioni di scatto visualizzate

È possibile personalizzare le informazioni mostrate su ogni schermata. Per ulteriori dettagli sulle informazioni disponibili, vedere "Durante la riproduzione" (📖193).



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Visualiz. info. sulla riprod.] nella scheda [▶6], quindi premere il pulsante [INFO].



2 Scegliere le informazioni da visualizzare.

- Scegliere le informazioni da visualizzare, quindi premere il pulsante [INFO] per aggiungere un segno [✓].
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].



- Un esempio di visualizzazione con le opzioni selezionate nel passo 2 è mostrata a sinistra come riferimento.


Avvertenza di sovrapposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine)

▶ Foto ▶ Filmati

Le aree sbiadite dell'immagine lampeggiano sullo schermo nella visualizzazione dettagliata delle informazioni (📖193).

Istogramma della luminosità


▶ Foto ▶ Filmati



- La visualizzazione delle informazioni 2 – 5 include un grafico nella parte superiore, denominato istogramma della luminosità, che mostra la distribuzione della luminosità nell'immagine. L'asse orizzontale rappresenta il grado di luminosità, mentre quello verticale mostra quanta parte dell'immagine si trova in corrispondenza di ciascun livello di luminosità. Visualizzando l'istogramma è possibile controllare l'esposizione.

Istogramma RGB

▶ Foto ▶ Filmati



- La visualizzazione delle informazioni 3 include un istogramma RGB che mostra la distribuzione dei colori rosso, verde e blu nelle immagini. L'asse orizzontale rappresenta il grado di luminosità R, G o B, mentre quello verticale mostra quanta parte dell'immagine si trova in corrispondenza di tale livello di luminosità. Visualizzando questo istogramma è anche possibile controllare le caratteristiche del colore dell'immagine.



- Al di sopra delle visualizzazioni delle informazioni da 2 a 5 può anche essere visualizzato un istogramma RGB. Scegliere una delle opzioni di visualizzazione delle informazioni da 2 a 5 in [Visualiz. info. sulla riprod.] nella scheda [▶6], premere il pulsante [INFO], scegliere [RGB], quindi premere il pulsante [INFO]. Notare che la visualizzazione delle informazioni 3 mostrerà un istogramma della luminosità nella parte inferiore della schermata.
- È possibile accedere all'istogramma della luminosità anche durante lo scatto (📖98, 📖192).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari)

► Foto ► Filmati

È possibile visualizzare i video diari registrati automaticamente in modalità [INFO] (135) il giorno dello scatto delle foto attenendosi alla seguente procedura.



1 Scegliere un'immagine.

- Le foto scattate in modalità [INFO] sono contrassegnate dall'icona [INFO].
- Scegliere una foto contrassegnata dall'icona [INFO].



2 Riprodurre il video diario.


- Toccare [INFO], quindi toccare [OK].
- Il filmato registrato automaticamente il giorno dello scatto delle foto viene riprodotto dall'inizio.



- Dopo breve tempo, [INFO] non sarà più visualizzato quando si utilizza la fotocamera con la visualizzazione delle informazioni disattivata (104).

Visualizzazione per data

I video diari possono essere visualizzati in base alla data.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Elen./Ripr. video diari] nella scheda [2], quindi toccare una data (29).

Verifica delle persone rilevate con ID viso

► Foto ► Filmati

Se si fa passare la fotocamera alla modalità di visualizzazione semplice delle informazioni (104), verranno visualizzati i nomi di un massimo di cinque persone rilevate registrate con ID viso (43).



- Premere diverse volte il pulsante [INFO] per attivare la visualizzazione semplice delle informazioni, quindi scegliere un'immagine trascinando verso sinistra o verso destra sullo schermo.
- I nomi saranno visualizzati sulle persone rilevate.



- Per non visualizzare i nomi sulle foto utilizzando ID viso, scegliere MENU (29) > la scheda [3] > [Info ID viso] > [Visualizz. nome] > [Off].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini

■ Navigazione delle immagini in un indice

► Foto ► Filmati

Visualizzando più immagini in un indice consente di trovare rapidamente quelle desiderate.



1 Visualizzare le immagini in un indice.

- Spostare la leva dello zoom verso per visualizzare le immagini in un indice. Spostando nuovamente la leva si aumenta il numero di immagini visualizzate.
- Per visualizzare un numero inferiore di immagini, spostare la leva dello zoom verso [Q]. Il numero di immagini diminuisce ogni volta che viene spostata la leva.



2 Scegliere un'immagine.

- Per scorrere tra le immagini visualizzate, spostarsi verso l'alto o verso il basso dello schermo.
- Toccare un'immagine per sceglierla, quindi toccarla nuovamente per visualizzarla nella visualizzazione di singole immagini.
- È anche possibile trascinare verso sinistra o verso destra il dito sullo schermo per spostare la cornice arancione, quindi tenere spostata la leva dello zoom verso [Q] per visualizzare un'immagine nella visualizzazione di singole immagini.



- Per disattivare l'effetto visualizzazione 3D (mostrato se si trascina lo schermo in alto o in basso velocemente), scegliere MENU (📖29) > la scheda [▶]5 > [Effetto indice] > [Off].

Operazioni touch screen



- Avvicinare le dita per passare dalla visualizzazione di singole immagini alla visualizzazione indice.

- Per visualizzare un maggior numero di miniature per schermata, avvicinare nuovamente le dita.

- Per scorrere tra le immagini visualizzate, spostarsi verso l'alto o verso il basso dello schermo.

- Per visualizzare un minor numero di miniature per schermata, allontanare le dita.

- Toccare un'immagine per sceglierla, quindi toccarla nuovamente per visualizzarla nella visualizzazione di singole immagini.



■ Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate

► Foto ► Filmati

Per trovare velocemente le immagini desiderate in una scheda di memoria, è possibile filtrarne la visualizzazione in base alle condizioni specificate. È anche possibile proteggere (📖113) o eliminare (📖115) tutte le immagini contemporaneamente.

★ Preferiti	Consente di visualizzare le immagini contrassegnate come preferite (📖118).
📅 Data	Consente di visualizzare le immagini scattate in una data specifica.
👤 Persone	Visualizza immagini in cui sono stati rilevati visi.
📷 Foto/filmato	Consente di visualizzare foto, filmati o filmati ripresi in modalità [📷] (📖35).
😊 Nome	Visualizza le immagini di una persona registrata (📖43).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





1 Scegliere la prima condizione.

- Nella visualizzazione di singole immagini premere il pulsante [INFO], scegliere [OK] dal menu, quindi premere nuovamente il pulsante [INFO] e scegliere una condizione.
- Se è stato selezionato [★] o [OK], è possibile visualizzare solo le immagini che corrispondono a questa condizione toccando [◀][▶] o ruotando la ghiera [F]. Per eseguire un'azione per tutte queste immagini, premere il pulsante [OK] e andare al passo 3.



2 Scegliere la seconda condizione e visualizzare le immagini filtrate.

- Dopo aver selezionato [OK] o [OK] come prima condizione, scegliere la seconda condizione toccando i pulsanti [◀][▶], quindi ruotare la ghiera [F] per visualizzare solo le immagini corrispondenti.
- Per passare alla visualizzazione filtrata delle immagini, premere il pulsante [OK] e andare al passo 3.
- Dopo aver selezionato [OK] come prima condizione, premere il pulsante [OK] e scegliere una persona nella schermata successiva.



3 Visualizzare le immagini filtrate.

- Le immagini che corrispondono alle condizioni impostate sono visualizzate in cornici gialle. Per visualizzare solo queste immagini, trascinare a sinistra o a destra sullo schermo.
- Per annullare la visualizzazione filtrata, premere il pulsante [INFO], scegliere [OK] dal menu, quindi premere nuovamente il pulsante [INFO].



- Se la fotocamera non rileva immagini che corrispondono ad alcune condizioni, tali condizioni non saranno disponibili.



- Per nascondere o visualizzare le informazioni, premere il pulsante [INFO] al passo 3.
- Le opzioni per la visualizzazione delle immagini trovate (passo 3) includono "Navigazione delle immagini in un indice" (107), "Ingrandimento di immagini" (111) e "Visualizzazione di presentazioni" (112). È anche possibile applicare le operazioni delle immagini a tutte le immagini di un risultato della ricerca scegliendo [Proteg. tutte imm. in ricerca] in "Protezione delle immagini" (113) o [Selez. tutte imm. in ricerca] in "Eliminazione di più immagini contemporaneamente" (115), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (181) o "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (183).
- Se si modificano le immagini e si salvano come nuove immagini (120 – 127), viene visualizzato un messaggio e le immagini trovate non sono più visualizzate.



- Dopo aver scelto le condizioni, è possibile visualizzare le immagini corrispondenti toccando nuovamente una condizione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scorrimento delle immagini mediante la ghiera anteriore

► Foto ► Filmati

Utilizzare la ghiera anteriore per trovare e scorrere rapidamente le immagini desiderate filtrando la visualizzazione secondo le condizioni specificate.

	Immagine singola	Consente di saltare di 1 immagine alla volta.
	Salta 10 immag.	Consente di scorrere 10 immagini alla volta.
	Salta 100 immag.	Consente di scorrere 100 immagini alla volta.
	Salta data scat	Consente di visualizzare la prima di ciascun gruppo di immagini scattate nello stesso giorno.
	Passa a Preferiti	Consente di visualizzare le immagini contrassegnate come preferite (📖118).




1 Scegliere una condizione.

- Scegliere una condizione (o un metodo di scorrimento) premendo il pulsante [MENU] e scegliendo [Salta imm. con 0] nella scheda [▶5].

2 Visualizzare le immagini che corrispondono alla condizione specificata o scorrere del numero specificato.

- Nella visualizzazione di singole immagini ruotare la ghiera (🔘) per visualizzare solo le immagini corrispondenti alla condizione o scorrere in avanti o all'indietro del numero di immagini specificato.

Operazioni touch screen



- È anche possibile passare all'immagine precedente o successiva secondo il metodo di scorrimento scelto al passo 1 di "Scorrimento delle immagini mediante la ghiera anteriore" (📖109) trascinando due dita verso sinistra o verso destra.

Visualizzazione delle singole immagini di un gruppo


► Foto ► Filmati

Singole immagini salvate in modalità [📷] (📖63) sono raggruppate in modo che solo la prima immagine venga visualizzata, ma è anche possibile vedere le immagini singolarmente.



1 Scegliere un'immagine raggruppata.

- Scorrere le immagini trascinando verso sinistra o verso destra fino a trovare l'immagine desiderata contrassegnata da [SET] (📷).



2 Scegliere [📷].

- Premere il pulsante [SET], quindi scegliere [📷] dal menu (📖28).



3 Visualizzare le immagini del gruppo una per una.

- Trascinando le immagini verso sinistra o verso destra verranno visualizzate solo le immagini del gruppo.
- Per annullare la riproduzione di gruppo, premere il pulsante [📷], scegliere [📷] dal menu, quindi premere nuovamente il pulsante [📷] (📖28).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Durante la riproduzione di gruppo (passo 3), è anche possibile scorrere velocemente le immagini "Navigazione delle immagini in un indice" (📖107) e ingrandirle "Ingrandimento di immagini" (📖111). È possibile applicare le proprie azioni a tutte le immagini del gruppo contemporaneamente scegliendo [Proteg. tutte imm. in gruppo] in "Protezione delle immagini" (📖113), [Tutte imm. gruppo] in "Eliminazione di più immagini contemporaneamente" (📖115) o [Seleziona tutto in gruppo] in "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (📖181) o "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (📖183).
- Per annullare il raggruppamento delle immagini in modo da poterle visualizzare solo singolarmente, scegliere MENU (📖29) > la scheda [▶5] > [Raggruppa imm.] > [Off] (📖29). Tuttavia, il raggruppamento delle immagini non può essere annullato durante la riproduzione singola.




- Inoltre, è possibile visualizzare singolarmente le immagini raggruppate toccando [SET] nella schermata ai passi 1 e 2.

Cancellazione delle informazioni su ID viso

Se si nota che un nome è errato durante la riproduzione, è possibile modificarlo o cancellarlo.

Tuttavia, non è possibile aggiungere nomi di persone non rilevate da ID viso (i nomi non sono visualizzati) e delle persone i cui nomi sono stati cancellati.

Modifica dei nomi



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Info ID viso] nella scheda [▶3] (📖29).
- Scegliere [Modifica ID info], quindi premere il pulsante [📖].

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [📖].
- Per scegliere il nome della persona che si desidera sovrascrivere, toccare il viso di quella persona.

3 Scegliere l'opzione di modifica.

- Toccare [Sovrascrivi].

4 Scegliere il nome della persona da sovrascrivere.

- Toccare il nome della persona da utilizzare per la sovrascrittura.



- È anche possibile accedere alla schermata [Modifica ID info] toccando un'immagine sulla schermata al passo 2, toccando [SET] per visualizzare la cornice arancione, quindi toccando il viso per sovrascrivere il nome.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




■ Cancellazione dei nomi

- Nella schermata visualizzata al passo 3 in "Modifica dei nomi" (📖 110), toccare [Elimina].
- Una volta visualizzato [Elimina?], toccare [OK].

Opzioni di visualizzazione delle immagini

■ Ingrandimento di immagini

► Foto ► Filmati



(1)

1 Ingrandire un'immagine.

- Spostare la leva dello zoom verso [Q] per ingrandire l'immagine. È possibile ingrandire le immagini fino a circa 10x continuando a tenere la leva dello zoom.
- La posizione approssimativa dell'area visualizzata (1) viene visualizzata come riferimento.
- Per rimpicciolire la visualizzazione, spostare la leva dello zoom verso [🔍]. Continuando a tenerlo premuto, è possibile ripristinare la visualizzazione di singole immagini.

2 Spostare la posizione di visualizzazione e scorrere le immagini in base alle necessità.

- Per spostare la posizione di visualizzazione, trascinare nello schermo.
- Premere il pulsante [MENU] per ripristinare la visualizzazione di singole immagini.
- Per passare ad altre immagini ingrandite, ruotare la ghiera [🔍].



- È possibile controllare la messa a fuoco quando viene visualizzato [SET] premendo il pulsante [🔍] per mostrare la posizione in messa a fuoco (Verif. Focus). Quando sono messe a fuoco più posizioni, premere ripetutamente il pulsante [🔍] per passare alle altre posizioni.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Operazioni touch screen



- Per ingrandire, allontanare le dita.
- Ripetendo questa operazione, è possibile ingrandire le immagini fino a circa 10x.
- Per spostare la posizione di visualizzazione, trascinare nello schermo.



- Avvicinare le dita per rimpicciolire.
- Toccare **[MENU]** per ripristinare la visualizzazione di singole immagini.

Ingrandimento con doppio tocco



- Toccare rapidamente lo schermo due volte per ingrandire l'immagine di circa 3 volte.
- Per tornare alla visualizzazione di una sola immagine dalla visualizzazione ingrandita, toccare rapidamente lo schermo due volte.

Visualizzazione di presentazioni

► Foto ► Filmati

Riprodurre automaticamente le immagini da una scheda di memoria attendendosi alla seguente procedura.



- Premere il pulsante **[MENU]**, quindi scegliere **[Presentazione]** nella scheda **[1]** (📖29).
- Toccare **[Avvio]**.
- La presentazione viene avviata dopo che **[Apertura immagine]** viene visualizzata per alcuni secondi.
- Premere il pulsante **[MENU]** per interrompere la presentazione.



- Durante le presentazioni, le funzioni di risparmio batteria della fotocamera (📖26) vengono disattivate.



- Per sospendere o riprendere le presentazioni, premere il pulsante **[S]**.
- È possibile configurare la ripetizione della presentazione, la durata di visualizzazione di ciascuna immagine e la transizione fra le immagini sulla schermata toccando **[Imposta]** (📖29).



- È possibile interrompere le presentazioni anche toccando lo schermo.
- È inoltre possibile iniziare le presentazioni con le azioni tocco (📖119).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Protezione delle immagini

► Foto ► Filmati

Proteggere le immagini importanti per impedire l'eliminazione accidentale (📖 115).



- Premere il pulsante [🔑], scegliere [🔑] dal menu, quindi [🔑]. Viene visualizzato [🔑].
- Per annullare la protezione, scegliere [OFF]. [🔑] non viene più visualizzato.



- Le immagini protette presenti su una scheda di memoria verranno eliminate se si formatta la scheda (📖 162).



- La fotocamera non è in grado di eliminare le immagini protette utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare queste immagini, annullare prima la protezione.

Utilizzo del menu




1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Protezione] nella scheda [▶] 1 (📖 29).

2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere un'opzione in base alle necessità (📖 29).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].



Scelta delle immagini singole



1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura in "Utilizzo del menu" (📖 113), selezionare [Scegli] e premere il pulsante [🔑].

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Quando si preme il pulsante [🔑], viene visualizzato [🔑].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante [🔑]. [🔑] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

3 Proteggere l'immagine.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Toccare [OK].



- Le immagini non verranno protette se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.



- È possibile, inoltre, selezionare o eliminare le immagini toccando la schermata al passo 2; si può accedere alla schermata di conferma toccando [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenendosi alla procedura in "Utilizzo del menu" (📖 113), selezionare [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [OK].



2 Scegliere un'immagine iniziale.

- Premere il pulsante [OK].



- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [OK].

3 Scegliere un'immagine finale.

- Toccare un'immagine per attivare [Ultima immagine], quindi premere il pulsante [OK].



- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [OK].

- Le immagini precedenti alla prima immagine non possono essere selezionate come ultima immagine.



4 Proteggere le immagini.

- Toccare [Protezione].



- È anche possibile scegliere le immagini sulle schermate ai passi 2 e 3 ruotando la ghiera [OK].
- Per annullare la protezione di gruppi di immagini, scegliere [Sblocco] al passo 4.

Protezione di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Proteggi tutte le immagini].

- Attenendosi alla procedura in "Utilizzo del menu" (📖 113), scegliere [Proteggi tutte le immagini] e premere il pulsante [OK].



2 Proteggere le immagini.

- Toccare [OK].

Eliminazione di tutta la protezione contemporaneamente

È anche possibile eliminare la protezione da tutte le immagini contemporaneamente. Per eliminare la protezione, scegliere [Annul. protez. tutte le immag.] al passo 1 di "Protezione di tutte le immagini contemporaneamente" e completare il passo 2.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Eliminazione delle immagini

► Foto ► Filmati

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (📖 113).

1 Scegliere l'immagine da eliminare.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.



2 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante [📄], quindi scegliere [Elimina] dal menu (📖 28).
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], toccare [Elimina].
- L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, toccare [Annulla].





- Per le immagini acquisite sia in formato RAW che JPEG, toccando [SET Elimina] mentre l'immagine è visualizzata si ha la possibilità di scegliere [Elimina RAW], [Elimina JPEG] o [Elimina RAW+JPEG]
- È inoltre possibile eliminare le immagini con le azioni tocco (📖 119).

Eliminazione di più immagini contemporaneamente

È possibile scegliere più immagini da eliminare contemporaneamente. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (📖 113).

Scelta di un metodo di selezione



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Elimina] nella scheda [▶ 1] (📖 29).

2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere il metodo di selezione, quindi premere il pulsante [SET].
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].
- Toccare [MENU] per tornare alla schermata del menu.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 115), selezionare [Scegli] e premere il pulsante [SET].



2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Quando si tocca lo schermo, viene visualizzato [✓].
- Per annullare la selezione toccare di nuovo lo schermo. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.

3 Eliminare le immagini.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Toccare [OK].



- Scegliendo un'immagine catturata sia in formato RAW che JPEG verranno eliminate entrambe le versioni.

Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 115), selezionare [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [SET].

2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 – 3 in "Selezione di un intervallo" (📖 114) per specificare le immagini.

3 Eliminare le immagini.

- Toccare [Elimina].



Specifica di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Sel. tutte le immag.].

- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 115), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [SET].

2 Eliminare le immagini.

- Toccare [OK].



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Rotazione delle immagini

► Foto ► Filmati

Modificare l'orientamento delle immagini e salvarle attenendosi alla seguente procedura.



1 Scegliere [Rotazione].

- Premere il pulsante [SET], quindi scegliere [Rotazione] dal menu (📖28).




2 Ruotare l'immagine.

- Ogni volta che si trascina un'opzione, l'immagine viene ruotata di 90° in quella direzione. Premere il pulsante [SET] per completare l'impostazione.



- Non è possibile effettuare una rotazione se [Orient. Immag.] è impostato su [Off] (📖117).

Utilizzo del menu



1 Scegliere [Rotazione].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Rotazione] nella scheda [▶1] (📖29).



2 Ruotare l'immagine.


- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.
- Ogni volta che si preme il pulsante [SET], l'immagine viene ruotata di 90°.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].



- Nella schermata del passo 2 è possibile anche toccare [SET] per ruotare le immagini oppure toccare [MENU] per tornare alla schermata del menu.

Disattivazione della rotazione automatica

Attenersi alla seguente procedura per disattivare la rotazione automatica dell'immagine, che ruota le immagini in base all'orientamento corrente della fotocamera.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Orient. Immag.] nella scheda [▶5], quindi scegliere [Off] (📖29).



- Non è possibile ruotare le immagini (📖117) se [Orient. Immag.] è impostato su [Off]. Inoltre, le immagini già ruotate verranno visualizzate con l'orientamento originale.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Immagini contrassegnate come preferite

► Foto ► Filmati

È possibile organizzare le immagini contrassegnandole come preferite. Scegliendo una categoria nella riproduzione filtrata, è possibile limitare le seguenti operazioni a tali immagini.

- "Visualizzazione" (📖 103), "Visualizzazione di presentazioni" (📖 112), "Protezione delle immagini" (📖 113), "Eliminazione delle immagini" (📖 115), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (📖 181), "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (📖 183)



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [★] dal menu, quindi [★]. Viene visualizzato [★].
- Per annullare il contrassegno dell'immagine, ripetere la procedura e scegliere [OFF], quindi premere il pulsante [MENU].



- Per annullare il contrassegno dell'immagine, premere nuovamente il pulsante [MENU]. [★] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.

3 Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Toccare [OK].



- Le immagini non verranno contrassegnate come preferite se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.



- Se si contrassegnano le immagini come preferite, sarà più facile aggiungerle quando si creano album (📖 128).
- Le immagini possono anche essere contrassegnate come preferite utilizzando le azioni tocco (📖 119).
- Per specificare più immagini contemporaneamente, spostare la leva dello zoom verso [] per la visualizzazione indice, quindi toccare le immagini per sceglierle.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

Utilizzo del menu



1 Scegliere [Preferiti].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Preferiti] nella scheda [▶ 1] (📖 29).



2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Quando si preme il pulsante [MENU], viene visualizzato [★].




Comando utile: Azioni tocco


► Foto ► Filmati

Nella visualizzazione di immagini singole, è possibile attivare in modo semplice e rapido funzioni assegnate a ognuna delle quattro modalità di tocco (Azioni tocco).

Utilizzo delle funzioni azioni tocco



- Trascinare il dito sullo schermo come illustrato.
- La funzione assegnata a [←] è ora attivata.




- Analogamente, trascinando il dito sullo schermo, è anche possibile attivare le funzioni assegnate a [↶], [↷] e [↷].
- Personalizzare le funzioni assegnate alle azioni tocco in base alle esigenze.

Modifica delle funzioni azioni tocco

Per semplificare l'utilizzo delle funzioni preferite della fotocamera è sufficiente riassegnare gli schemi di trascinamento in base alle proprie esigenze.

1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Imp. azioni tocco] nella scheda [▶] 6 (129).



2 Assegnare una funzione a un'azione tocco.

- Scegliere uno schema di trascinamento, quindi premere il pulsante [▶].
- Scegliere una funzione da assegnare.

Funzioni assegnabili

Presentazione	Consente di iniziare una presentazione.
Elimina	Consente di eliminare un'immagine.
Protezione	Consente di proteggere un'immagine o di annullare la protezione.
Rotazione	Consente di ruotare un'immagine.
Preferiti	Contrassegnare le immagini come preferite o annullare il contrassegno dell'immagine.
Pref. successivo	Consente di visualizzare l'immagine successiva contrassegnata come preferita.
Pref. precedente	Consente di visualizzare l'immagine precedente contrassegnata come preferita.
Data successiva	Consente di visualizzare la prima immagine con la data di scatto successiva.
Data precedente	Consente di visualizzare la prima immagine con la data di scatto precedente.
A fotocamera	Accedere alla schermata della connessione Wi-Fi. Per ulteriori informazioni sul Wi-Fi, vedere "Funzioni Wi-Fi" (132).
A smartphone	
A computer	
A stampante	
A servizio Web	

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica di foto



- La funzione di modifica delle foto (📖120 – 📖123) è disponibile solo se vi è spazio sufficiente nella scheda di memoria.



- Quando viene visualizzato [MENU] in una schermata di modifica, se si desidera, è possibile toccare [MENU] invece di premere il pulsante [MENU].
- Quando viene visualizzato [SET] in una schermata di modifica, se si desidera, è possibile toccare [SET] invece di premere il pulsante [SET].

Ridimensionamento delle immagini

► Foto ► Filmati

Salvare una copia delle immagini con un numero di pixel di registrazione inferiore.




1 Scegliere il formato dell'immagine.

- Premere il pulsante [SET], selezionare dal menu e scegliere un formato per l'immagine (📖28).



2 Salvare la nuova immagine.

- Toccare [OK].
- L'immagine viene salvata come nuovo file.



3 Controllare la nuova immagine.

- Toccare [Imm. elaborata].
- L'immagine salvata viene visualizzata.



- Non è possibile modificare le immagini scattate con un'impostazione di pixel di registrazione pari a [S2].
- Non è possibile modificare le immagini RAW.



- Per annullare il ridimensionamento al passo 1, scegliere .
- Non è possibile ridimensionare le immagini con un numero di pixel di registrazione superiore.
- Scegliendo [Imm. originale] al passo 3 verrà visualizzata l'immagine originale.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






1 Scegliere [Ridimensionare].

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Ridimensionare] nella scheda [▶3] (📖29).

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [SET].



3 Scegliere il formato dell'immagine.

- Scegliere un formato, quindi premere il pulsante [SET].

4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Attenersi alla procedura indicata nel passo 2 di "Ridimensionamento delle immagini" (📖120).
- Premere il pulsante [MENU] e attenersi alla procedura indicata nel passo 3 in "Ridimensionamento delle immagini" (📖120).

Ritaglio

▶ Foto ▶ Filmati

È possibile specificare una parte di un'immagine da salvare come file immagine separato.



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [SET], scegliere [C] nel menu, quindi premere il pulsante [SET] (📖28).

2 Ridimensionare, spostare e regolare il formato della cornice di ritaglio.

- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom.
- Per spostare la cornice, trascinare sullo schermo.
- Per modificare l'orientamento della cornice, toccare [C].
- Per modificare il formato immagine della cornice, toccare [C]. Per alternare tra i formati immagine ([3:2], [16:9], [4:3] e [1:1]), premere ripetutamente il pulsante [SET].

3 Visualizzare in anteprima l'immagine ritagliata.

- Toccare [C].
- Per alternarsi tra l'immagine ritagliata e la cornice di ritaglio, premere il pulsante [SET] ripetutamente.

4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Toccare [C].
- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 – 3 in Ridimensionamento delle immagini (📖120).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Non è possibile modificare le immagini RAW.
- Non è possibile ritagliare ancora le immagini ritagliate.
- Non è possibile ridimensionare le immagini ritagliate (📖120) o applicare filtri creativi (📖122).



- Le immagini ritagliate avranno un numero di pixel di registrazione inferiore rispetto a quelle non ritagliate.
- Mentre si visualizza in anteprima l'immagine ritagliata al passo 3, è possibile ridimensionare, spostare e regolare il formato della cornice di ritaglio.
- Le operazioni al passo 2 sono possibili anche premendo il pulsante **MENU**, scegliendo scheda [▶3] > [Ritaglio], premendo il pulsante [🔍], scegliendo un'immagine, quindi premendo di nuovo il pulsante [🔍].
- Se si ritagliano foto scattate con ID viso (📖43), resteranno solo i nomi delle persone presenti nell'immagine ritagliata.



- È inoltre possibile ridimensionare le cornici allontanando o avvicinando le dita (📖112) nella schermata.

Applicazione di effetti filtro

Applicare alle immagini effetti equivalenti allo scatto in modalità [📷], [👤], [📷], [🔍], [🔍], [📷] e [🔍] e salvarle come immagini separate.



1 Scegliere un effetto.

- Premere il pulsante [🔍], scegliere [👤] nel menu, quindi scegliere l'effetto (📖28).
- Premere il pulsante [🔍].

2 Modificare l'effetto in base alle necessità.

- [🔍]: Toccare o trascinare la barra nella parte inferiore dello schermo per regolare il contrasto.
- [👤]: Toccare o trascinare la barra nella parte inferiore dello schermo per regolare la sfocatura.
- [📷] o [🔍]: Toccare o trascinare la barra nella parte inferiore dello schermo per regolare il livello di effetto.
- [🔍]: Toccare o trascinare la barra nella parte inferiore dello schermo per regolare la saturazione del colore.
- [📷]: Toccare o trascinare la barra nella parte inferiore dello schermo per regolare la tonalità del colore.
- [🔍]: Spostare la leva dello zoom per ridimensionare la cornice. Per spostarla, toccare lo schermo o trascinare la cornice bianca verso l'alto o verso il basso.

3 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Premere il pulsante [🔍].
- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 – 3 in "Ridimensionamento delle immagini" (📖120).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Le stesse operazioni sono disponibili premendo il pulsante **[MENU]** e scegliendo la scheda **[▶2]** > **[Filtri creativi]**, scegliendo un'immagine e premendo il pulsante **[👁]**.
- [👁]**: Al passo 2, è possibile cambiare l'orientamento della cornice in verticale premendo il pulsante **[INFO]** ed è possibile spostare la cornice trascinandola. Per tornare all'orientamento orizzontale della cornice, premere il pulsante **[INFO]**.

Correzione dell'effetto occhi rossi

► Foto ► Filmati

Corregge automaticamente le immagini in cui sono presenti occhi rossi. È possibile salvare l'immagine corretta come file separato.



1 Scegliere **[Correz.occhi rossi]**.

- Premere il pulsante **[MENU]**, quindi scegliere **[Correz.occhi rossi]** nella scheda **[▶3]** (📖29).

2 Scegliere un'immagine.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.

3 Correggere l'immagine.

- Premere il pulsante **[👁]**.
- Gli occhi rossi rilevati dalla fotocamera vengono corretti e viene visualizzata una cornice intorno alle aree corrette dell'immagine.
- Ingrandire o ridurre le immagini in base alle necessità. Attenersi alla procedura indicata nei passi di "Ingrandimento di immagini" (📖111).



4 Salvare come nuova immagine e controllare.

- Toccare **[Nuovo file]**.
- L'immagine viene salvata come nuovo file.
- Premere il pulsante **[MENU]** e attenersi alla procedura indicata nel passo 3 in "Ridimensionamento delle immagini" (📖120).



- Alcune immagini potrebbero non essere corrette in modo preciso.
- Per sovrascrivere l'immagine originale con quella corretta, scegliere **[Sovrascrivere]** nel passo 4. In questo caso, l'immagine originale viene eliminata.
- Non è possibile sovrascrivere le immagini protette.
- Non è possibile modificare le immagini RAW con questo metodo.
- La correzione dell'effetto occhi rossi può essere applicata alle immagini JPEG catturate anche in formato RAW, ma l'immagine originale non può essere sovrascritta.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Elaborazione delle immagini RAW con la fotocamera

► Foto ► Filmati

È possibile elaborare le immagini acquisite in formato RAW sulla fotocamera. L'immagine RAW originale viene conservata e una copia viene salvata in formato JPEG.

1 Scegliere un'immagine RAW.

- Trascinare lo schermo verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine RAW.



2 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [SET], scegliere [RAW/JPEG] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Quando si sceglie [RAW], andare al passo 5.



3 Impostare le condizioni di elaborazione.

- Se è stato scelto [RAW], dopo aver premuto il pulsante [SET], scegliere un'opzione.



4 Configurare le impostazioni avanzate.

- Scegliere un effetto nella parte inferiore della schermata, quindi premere il pulsante [SET] per tornare alla schermata al passo 3.



5 Salvare l'immagine.

- Se è stato scelto [RAW/JPEG], scegliere [L] e toccare [OK].
- Se è stato scelto [RAW], toccare [OK].

Regolazione luminosità	Regolare la luminosità.
Bilanciamento del bianco	Scegliere un bilanciamento del bianco.
Stile Foto	Scegliere uno Stile Foto.
Ottimizzatore automatico della luce	Impostare i dettagli di Ottimizzatore automatico della luce.
Riduz.disturbi alta sens.ISO	Impostare i dettagli della riduzione del disturbo.
Qualità imm.	Impostare il livello di qualità dell'immagine JPEG risultante.



- Per una visualizzazione ingrandita sullo schermo al passo 3, spostare la leva dello zoom verso [Q].
- È possibile configurare le impostazioni avanzate per le funzioni contrassegnate con un'icona [INFO] sullo schermo al passo 4 premendo il pulsante [INFO].
- Per confrontare l'immagine corrente con l'immagine originale prima di salvarla al passo 5, premere il pulsante [INFO] e ruotare la ghiera [L]. Per tornare alla schermata dell'impostazione, premere il pulsante [MENU].
- Toccare [L] prima di salvare al passo 5 per ripristinare le impostazioni originali.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo del menu



1 Accedere alla schermata delle impostazioni.

- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Elaboraz. imm. RAW] nella scheda [▶3] (📖124).

2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere un'opzione in base alle necessità (📖29).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].

Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenendosi alla procedura in "Utilizzo del menu" (📖125), selezionare [Scegli] e premere il pulsante [📖].

2 Scegliere un'immagine.

- Dopo aver scelto un'immagine seguendo quanto indicato al passo 2 in "Scelta delle immagini singole" (📖116), viene visualizzato [✓].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante [📖]. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.
- Premere il pulsante [MENU] per andare alla schermata successiva.



3 Elaborare l'immagine.

- Attenersi ai passi 2 – 5 in "Elaborazione delle immagini RAW con la fotocamera" (📖124) per elaborare l'immagine.

Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenendosi alla procedura in "Utilizzo del menu" (📖125), selezionare [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [📖].

2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 – 3 in "Selezione di un intervallo" (📖114) per specificare le immagini.

3 Elaborare l'immagine.

- Toccare [OK].
- Attenersi ai passi 2 – 5 in "Elaborazione delle immagini RAW con la fotocamera" (📖124) per elaborare l'immagine.



- Le immagini prodotte tramite elaborazione interna alla fotocamera non corrisponderanno esattamente a quelle elaborate con Digital Photo Professional.



- È possibile selezionare massimo 500 immagini contemporaneamente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Modifica di filmati


► Foto ► Filmati

È possibile rimuovere le parti non necessarie all'inizio o alla fine dei filmati.



1 Scegliere [S].

- Attenersi ai passi 1 – 5 in "Visualizzazione" (103) e scegliere [S].
- Vengono visualizzati il pannello e la barra di modifica dei filmati.



2 Specificare le parti da tagliare.

- (1) è il pannello di modifica del filmato e (2) è la barra di modifica.
- Scegliere [S] o [T].
- Per visualizzare le parti che è possibile tagliare (identificate da [S] sullo schermo), trascinare [T]. Tagliare l'inizio del filmato (da [S]) scegliendo [S] e tagliare la fine scegliendo [T].
- Se si sposta [T] in un punto diverso dal segno [S], in [S] la parte prima del segno [S] più vicino sulla sinistra verrà ritagliata, mentre in [T] verrà ritagliata la parte dopo il segno [S] più vicino sulla destra.

3 Controllare il filmato modificato.

- Toccare [▶] per riprodurre il filmato modificato.
- Per modificare nuovamente il filmato, ripetere il passo 2.
- Per annullare la modifica, premere il pulsante [MENU], quindi toccare [OK].



4 Salvare il filmato modificato.

- Toccare [S].
- Toccare [Nuovo file].
- Toccare [Salv.senz.comp.].
- Il filmato viene salvato come nuovo file.



- Per sovrascrivere il filmato originale con quello tagliato, scegliere [Sovrascrivere] nel passo 4. In questo caso, il filmato originale viene eliminato.
- Se la scheda di memoria non dispone di spazio sufficiente, sarà disponibile solo [Sovrascrivere].
- Se la batteria ricaricabile si esaurisce mentre il salvataggio è in corso, i filmati potrebbero non venire salvati.
- Quando si modificano i filmati, si consiglia di utilizzare una batteria ricaricabile completamente carica.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Riduzione delle dimensioni dei file

È possibile ridurre le dimensioni dei file comprimendo i filmati come illustrato di seguito.



- Nella schermata del passo 2 in "Modifica di filmati", scegliere [L], quindi scegliere [Nuovo file].
- Toccare [Compr. e salva].

Qualità immagine dei filmati compressi

Prima della compressione	Dopo la compressione
Full HD 59.94P, Full HD 29.97P	Full HD 29.97P
Full HD 23.98P	Full HD 23.98P
Full HD 50.00P, Full HD 25.00P	Full HD 25.00P



- I filmati [4K 29.97P] e [4K 25.00P] non possono essere compressi.
- Quando si sceglie [Sovrascrivere], non è possibile salvare i filmati modificati in formato compresso.
- La compressione dei filmati in [Full HD 29.97P] o [Full HD 25.00P] riduce la dimensione del file mantenendo la stessa qualità dell'immagine.

Eliminazione di capitoli del filmato

► Foto ► Filmati

Se necessario, è possibile eliminare singoli capitoli (clip) (106) registrati in modalità [L]. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle clip, poiché non sarà possibile recuperarli.



1 Selezionare la clip da eliminare.

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 – 2 in "Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari)" (106) per riprodurre un breve filmato, quindi premere il pulsante [L] per accedere al pannello di controllo del filmato.
- Toccare [◀] o [▶] per scegliere un capitolo.

2 Scegliere [L].

- Toccare [L].
- La clip selezionata viene riprodotta ripetutamente.

3 Confermare l'eliminazione.

- Toccare [OK].
- La clip viene eliminata e il breve filmato sovrascritto.



- [L] non viene visualizzato se si seleziona una clip mentre la fotocamera è connessa a una stampante.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)

► Foto ► Filmati


È possibile scegliere temi come una data o il nome di una persona per creare un album con immagini selezionate automaticamente che corrispondono a quel tema. Queste immagini vengono riunite in una presentazione che può essere salvata come filmato breve della durata di 2 – 3 minuti.

Prima di utilizzare questa funzione, assicurarsi che la batteria ricaricabile sia completamente carica. La creazione di album richiede anche spazio libero sulla scheda di memoria. Come linea guida, utilizzare una scheda di memoria con una capacità di 16 GB o superiore e verificare di avere almeno 1 GB di spazio libero.

Scelta di temi per gli album

Premere il pulsante e scegliere l'icona di Video Ricordi Speciali. Viene visualizzata la schermata iniziale ed è possibile scegliere il tema da utilizzare per la fotocamera quando si selezionano gli elementi dell'album. Notare che la fotocamera molto probabilmente aggiunge agli album le immagini contrassegnate come preferite (118).

Data	Consente di creare un album con immagini scattate nello stesso giorno. Le immagini vengono selezionate tra quelle scattate nello stesso giorno dell'immagine visualizzata prima che si acceda alla schermata iniziale.
Nome persona	Consente di creare album mensili di persone, ad esempio l'album delle fasi di crescita di un bambino. Per gli album è possibile selezionare soggetti le cui informazioni sull'ID viso sono state registrate prima dello scatto. Le immagini vengono selezionate tra quelle aventi lo stesso soggetto scattate nello stesso mese dell'immagine visualizzata prima che si acceda alla schermata iniziale.
Evento	Consente di creare album di vacanze, feste o altre occasioni speciali. Le immagini vengono selezionate tra quelle scattate durante un evento prima e dopo l'immagine visualizzata prima che si acceda alla schermata iniziale.
Personalizzato	Include immagini basate su immagini, date o persone specifiche registrate in ID viso.



1 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine nella modalità di visualizzazione di singole immagini.
- I temi disponibili al passo 3 variano in base alla data di scatto delle immagini e alle informazioni sull'ID viso.

2 Accedere alla schermata iniziale.

- Premere il pulsante , quindi scegliere e premere il pulsante (128).
- Dopo che viene visualizzato [In Uso], appare la schermata iniziale.

3 Visualizzare l'anteprima dell'album.

- Scegliere una persona o una [Data] o un [Evento] come tema dell'album e premere il pulsante .
- Dopo che viene visualizzato [Caricamento in corso] per qualche secondo, l'album viene riprodotto.

4 Salvare l'album.

- Scegliere [Salva album come filmato], quindi premere il pulsante .
- Dopo che l'album è stato salvato, viene visualizzato [Salvato].

5 Riprodurre l'album (103).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice






- Gli album possono includere le seguenti immagini catturate dalla fotocamera.
 - Foto
 - Video diari (📖35), tranne i filmati compressi
 - Brevi clip di filmati con una durata di riproduzione di due secondi o più (📖69), tranne i filmati compressi



- Non è possibile salvare gli album se non c'è spazio sufficiente sulla scheda di memoria.
- È inoltre possibile accedere alla schermata iniziale di Video Ricordi Speciali scegliendo MENU (📖29) > la scheda [▶2] > [📖] Video Ricordi Speciali].
- Per passare al capitolo successivo durante l'anteprima, trascinare verso sinistra; per passare al capitolo precedente, trascinare verso destra.
- È possibile specificare l'effetto colore al passo 4 scegliendo [Modifica effetto colore] e premendo il pulsante [🔍]. Per visualizzare in anteprima l'aspetto che avrà l'album con gli effetti applicati, scegliere [Vis. di nuovo antep. album] nella schermata al passo 4 dopo aver trascinato a sinistra o a destra per scegliere un effetto colore e premendo il pulsante [🔍].
- Per riprodurre gli album salvati, scegliere [Elenco album] nella schermata iniziale di Video Ricordi Speciali, premere il pulsante [🔍] e toccare un album elencato.



- Viene visualizzata la schermata di sinistra quando si utilizza una scheda di memoria nuova o formattata di recente. Toccare [OK] e attendere finché i sette tipi di musica non vengono registrati sulla scheda. Questa operazione potrebbe richiedere circa quattro minuti.
- Quando si utilizza una memory con la musica già registrata, andare al passo 2.

2 Creare l'album.

- Attenersi ai passi 1 – 3 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (📖128) per creare un album.

3 Configurare le impostazioni della musica di sfondo.

- Scegliere un elemento, premere il pulsante [🔍], quindi scegliere un'opzione (📖29).

4 Salvare l'album.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 4 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (📖128) per salvare gli album.



- Una volta salvati gli album, non è possibile aggiungere la musica di sfondo in un secondo momento. Non è possibile rimuovere o modificare la musica di sfondo negli album.
- Non è possibile modificare i capitoli di album con la musica di sfondo (📖127).



- Se si preferisce non aggiungere la musica di sfondo, impostare [Agg. musica] su [No] nella schermata al passo 3.
- Per utilizzare solo musica di sfondo anziché l'audio dei filmati, impostare [Mixer audio] su [Solo musica] nella schermata al passo 3.
- Per ascoltare un campione della musica di sfondo selezionata in [Traccia], scegliere [Mus. campione] nella schermata al passo 3 e premere il pulsante [🔍].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

■ Aggiunta di musica di sfondo agli album

▶ Foto ▶ Filmati

È possibile scegliere tra sette tipi di musica di sfondo da riprodurre durante la riproduzione di un album.

1 Registrare la musica di sfondo su una scheda di memoria.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 4 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (📖128), scegliere [Imp. musica] e premere il pulsante [🔍].



Creazione di album personalizzati

► Foto ► Filmati

È possibile creare album personalizzati scegliendo le immagini desiderate.

1 Scegliere di creare un album personalizzato.



- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 3 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (📖128), scegliere [Personal.] e premere il pulsante [OK].

2 Scegliere un metodo di selezione.

- Scegliere [Selezione immagine], [Selezione data] o [Selezione persona], quindi premere il pulsante [OK].

3 Scegliere gli elementi dell'album.

- Toccare gli elementi da aggiungere all'album in modo da contrassegnarli con [✓].
- Premere il pulsante [MENU] dopo aver selezionato foto o brevi clip in [Selezione immagine], date in [Selezione data] o persone in [Selezione persona].
- Scegliere [Anteprima], quindi premere il pulsante [OK].



4 Scegliere la musica di sfondo.

- Quando viene visualizzata la schermata a sinistra, scegliere [Imp. musica]. Aggiungere la musica di sfondo come descritto in "Aggiunta di musica di sfondo agli album" (📖129), quindi premere il pulsante [MENU].

5 Scegliere un effetto colore.

- Nella schermata al passo 4 scegliere [Modifica effetto colore].
- Trascinare a sinistra o a destra per scegliere un effetto colore, quindi premere il pulsante [OK].

6 Salvare l'album.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 4 in "Visualizzazione di album (Video Ricordi Speciali)" (📖128) per salvare gli album.



- È possibile specificare fino a 40 file (o 10 file di filmati) dopo aver scelto [Selezione immagine]. La volta successiva che si crea un album personalizzato, viene visualizzato [Selezionare immagini utilizzando le impostazioni precedenti?]. Per utilizzare come base le immagini selezionate in precedenza, scegliere [S]. Le foto o le clip precedenti sono contrassegnate con l'icona [✓] e vengono visualizzate più immagini.
- Se si sceglie [Selezione data] è possibile selezionare fino a 15 date.
- È possibile che l'effetto colore non venga applicato ad alcune immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Raggruppamento di clip di breve durata

► Foto ► Filmati

È possibile raggruppare clip di breve durata per creare un filmato più lungo. Notare che i filmati creati in questo modo non vengono inclusi negli album Video Ricordi Speciali (📖 128).




1 Accedere alla schermata di modifica.

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Mix clip brevi] nella scheda [2], quindi scegliere [Unisci clip] (📖 129).



2 Specificare le clip da raggruppare.

- Trascinare le clip nella parte superiore sinistra o destra della schermata, scegliere una clip da raggruppare e premere il pulsante [SET].
- La clip selezionata viene visualizzata nella parte inferiore dello schermo.
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante [SET].
- Ripetere questa procedura per specificare altre clip da raggruppare.
- Al termine della scelta delle clip, premere il pulsante [MENU].



3 Visualizzare il filmato in anteprima.

- Scegliere [Anteprima], quindi premere il pulsante [SET].
- Dopo che viene visualizzato [Caricamento in corso] per qualche secondo, viene riprodotta un'anteprima delle clip raggruppate.

4 Salvare il filmato.

- Scegliere [Salva], quindi premere il pulsante [SET].
- Dopo che l'album è stato salvato, viene visualizzato [Salvato].

5 Riprodurre il filmato.

- Scegliere [Riproduci filmato] nella schermata al passo 1 per visualizzare un elenco di filmati creati.
- Scegliere il filmato da riprodurre e premere il pulsante [SET].



- La volta successiva che si combinano brevi clip, viene visualizzato [Selezionare immagini utilizzando le impostazioni precedenti?] ed è possibile scegliere [Sì] per visualizzare la schermata di modifica con le clip disposte nell'ordine selezionato l'ultima volta.
- Per riprodurre la clip selezionata, spostare la leva dello zoom verso [L] nella schermata al passo 2.
- Per ridisporre le clip, toccare [Ordina] nella schermata al passo 2, selezionare una clip, premere il pulsante [SET], trascinare a sinistra o a destra e premere di nuovo il pulsante [SET].
- Per applicare un effetto colore, scegliere [Modifica effetto colore] nella schermata del passo 3.
- Per aggiungere musica di sfondo, scegliere [Imp. musica] nella schermata al passo 3 (📖 129).
- La qualità immagine dei filmati salvati è [E-HD].
- Utilizzare una batteria ricaricabile completamente carica, se possibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Funzioni wireless

È possibile inviare immagini in modalità wireless dalla fotocamera a vari dispositivi compatibili e utilizzare la fotocamera con i servizi Web



- Prima di utilizzare le funzioni wireless, leggere attentamente "Precauzioni per le funzioni wireless (Wi-Fi, Bluetooth o altre)" (p. 217).

Funzioni wireless disponibili

Utilizzo delle funzioni Wi-Fi

È possibile inviare e ricevere immagini, nonché controllare la fotocamera in remoto connettendola a questi dispositivi e servizi tramite Wi-Fi.

- **Smartphone e tablet**
È possibile inviare immagini a smartphone e tablet dotati di funzioni Wi-Fi. È anche possibile eseguire scatti mentre si osserva una schermata di scatto sullo smartphone o sul tablet. Per motivi di praticità, in questa guida gli smartphone, i tablet e gli altri dispositivi compatibili sono indicati tutti come "smartphone".
- **Computer**
Utilizzare il software per salvare le immagini su un computer connesso tramite Wi-Fi.
- **Servizi Web**
Aggiungere alla fotocamera le informazioni sull'account per il servizio CANON iMAGE GATEWAY di fotografie online o altri servizi Web per inviare le immagini della fotocamera a tali servizi. Le immagini non inviate sulla fotocamera possono anche essere inviate a un computer o un servizio Web tramite CANON iMAGE GATEWAY.
- **Stampanti**
Per stampare le immagini, è possibile inviarle in modalità wireless a una stampante compatibile con la tecnologia PictBridge (con supporto DPS over IP).
- **Altra fotocamera**
È possibile inviare le immagini in modalità wireless tra fotocamere Canon compatibili con il Wi-Fi.

Utilizzo delle funzioni Bluetooth®

È possibile abbinare facilmente la fotocamera a uno smartphone che dispone della tecnologia Bluetooth a basso consumo di energia*. È anche possibile eseguire scatti o visualizzare immagini utilizzando lo smartphone come un telecomando.

* Di seguito "Bluetooth".

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio di immagini a uno smartphone

Esistono diversi modi per connettere la fotocamera a uno smartphone e inviare le immagini.

- Connessione tramite Bluetooth
È possibile connettere facilmente la fotocamera a uno smartphone abilitato Bluetooth abbinandoli. Ciò semplifica il trasferimento delle immagini a uno smartphone.
- Connessione tramite NFC (📖135)
Basta toccare la fotocamera con uno smartphone Android NFC compatibile per connettere tra loro i dispositivi.
- Connessione tramite il menu Wi-Fi (📖137)
È possibile connettere la fotocamera a uno smartphone seguendo la stessa procedura di connessione a un computer o a un altro dispositivo. È possibile aggiungere più smartphone.

Prima di connettersi alla fotocamera, è necessario installare l'app gratuita Camera Connect dedicata sullo smartphone. Per ulteriori informazioni sull'applicazione (smartphone supportati e funzioni comprese), visitare il sito Web di Canon.



- I proprietari di fotocamere Canon compatibili con Wi-Fi che utilizzano CameraWindow per connettere la loro fotocamera tramite Wi-Fi a uno smartphone dovrebbero considerare di passare all'app Camera Connect per dispositivi mobili.

Trasferimento delle immagini a uno smartphone abilitato Bluetooth

Una volta eseguito l'abbinamento con uno smartphone tramite Bluetooth, è sufficiente accendere lo smartphone per visualizzare e salvare le immagini della fotocamera.



1 Installare Camera Connect.

- Con gli smartphone Android, trovare Camera Connect in Google Play, quindi scaricare e installare l'app.
- Con gli iPhone gli iPad, trovare Camera Connect nell'App Store, quindi scaricare e installare l'app.

2 Registrare un nickname.

- Premere il pulsante ON/OFF per accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostaz. comunicaz. wireless] nella scheda [4], quindi scegliere [Nickname].
- Premere il pulsante [SET] per accedere alla tastiera (📖30), quindi immettere un nickname.
- Per tornare a [Impostaz. comunicaz. wireless] dopo aver premuto il pulsante [MENU], premere di nuovo il pulsante [MENU].



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3 Predisporre l'abbinamento.

- Scegliere [Impostazioni Bluetooth] per scegliere [Abbinamento], quindi premere il pulsante [MENU].
- Viene visualizzata una schermata indicante che la fotocamera è in attesa di connessione.



4 Avviare Camera Connect.

- Attivare Bluetooth sullo smartphone e poi avviare Camera Connect sullo smartphone.
- Dopo che la fotocamera è stata riconosciuta, viene visualizzata una schermata per la selezione della fotocamera.

5 Selezionare la fotocamera a cui connettersi.

- Scegliere il nickname della fotocamera.
- Completare il processo di abbinamento sullo smartphone.

6 Completare l'abbinamento.

- Toccare [OK] dopo il messaggio di conferma sulla fotocamera.

- Premere il pulsante [MENU] quando viene visualizzata la schermata a sinistra.



7 Trasferire le immagini.

- La fotocamera passerà automaticamente al Wi-Fi se si sceglie [Immagini sulla fotocamera] in Camera Connect.
- Sull'iPhone o iPad, nel menu delle impostazioni Wi-Fi del dispositivo, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione.
- Utilizzare lo smartphone per trasferire immagini dalla fotocamera allo smartphone.
- Per passare a Bluetooth, disattivare la connessione Wi-Fi sullo smartphone.



- La durata della batteria si riduce maggiormente quando si utilizza la fotocamera dopo l'abbinamento, poiché la batteria si consuma anche quando è attiva la funzione di risparmio batteria.
- Prima di portare la fotocamera in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è soggetto a restrizioni, impostare [Bluetooth] su [Off], per evitare che la fotocamera sia pronta per la comunicazione Bluetooth anche quando è spenta.



- È anche possibile utilizzare la fotocamera per disattivare la connessione Wi-Fi descritta al passo 7.
- Per controllare le informazioni dello smartphone connesso tramite Bluetooth in [Controll./cancell.info connes.], scegliere MENU (F29) > la scheda [F4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Bluetooth]. Scegliere [Controllo dell'indirizzo] per controllare l'indirizzo Bluetooth della fotocamera.
- Lo stato della connessione Bluetooth è indicato da una delle seguenti icone.
[F] Connesso, [F] Disconnesso

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Trasferimento di immagini a uno smartphone NFC compatibile

Utilizzare la tecnologia NFC di uno smartphone Android per semplificare l'installazione di Camera Connect e connetterlo alla fotocamera. Una volta che i dispositivi sono connessi inizialmente tramite NFC, il funzionamento varia a seconda della modalità della fotocamera quando i dispositivi sono in contatto.

- Se la fotocamera è disattivata o è in modalità di scatto quando i dispositivi sono in contatto, è possibile scegliere e inviare le immagini nella schermata di selezione delle immagini. Una volta connessi i dispositivi, è anche possibile scattare in remoto mentre si visualizza una schermata di scatto sullo smartphone o si applicano geotag agli scatti (📖 156). È facile riconnettersi a dispositivi recenti, elencati nel menu Wi-Fi.
- Se è attiva la modalità riproduzione quando i dispositivi si toccano, è possibile scegliere e inviare immagini nella visualizzazione indice mostrata per la selezione delle immagini.

Seguire le istruzioni nella sezione seguente per le connessioni avviate tramite NFC a una fotocamera spenta o in modalità di scatto.

Connessione tramite NFC quando la fotocamera è disattivata o in modalità di scatto



1 Installare Camera Connect.

- Fare riferimento al manuale dell'utente dello smartphone per controllare dove si trova il simbolo N (N).
- Attivare NFC sullo smartphone e far toccare i simboli N dei dispositivi (N) per avviare Google Play automaticamente sullo smartphone. Quando viene visualizzata la pagina di download di Camera Connect, scaricare e installare l'app.



2 Stabilire la connessione.

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta o in modalità di scatto.
- Toccare il simbolo N (N) sullo smartphone in cui è installato Camera Connect con il simbolo N della fotocamera.
- La schermata della fotocamera cambia automaticamente.
- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], toccare [OK].

- Camera Connect è avviato sullo smartphone.
- I dispositivi si connettono automaticamente.

3 Configurare l'impostazione sulla privacy.

- Quando viene visualizzata questa schermata, toccare [Sì].
- È ora possibile utilizzare lo smartphone per lo scatto remoto con live view o per sfogliare, trasferire o applicare geotag alle immagini sulla fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





4 Inviare un'immagine.

- Trascinare le immagini verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine, quindi toccare [Invia immagine].
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, toccare **[MENU]** nella parte superiore destra della schermata, quindi [OK] nella schermata di conferma. È anche possibile utilizzare lo smartphone per interrompere la connessione.



- Quando si utilizza NFC, tenere a mente i seguenti punti.
 - Evitare di urtare con forza la fotocamera e lo smartphone, per non danneggiare i dispositivi.
 - A seconda dello smartphone, i dispositivi potrebbero non riconoscersi immediatamente. In tal caso, provare a mantenere i dispositivi insieme in posizioni leggermente diverse. Se non è stabilita la connessione, mantenere i dispositivi insieme finché la schermata della fotocamera non viene aggiornata.
 - Se si tenta di eseguire la connessione mentre la fotocamera è spenta, potrebbe venire visualizzato un messaggio sullo smartphone per ricordare di accenderla. In tal caso, accendere la fotocamera e toccare di nuovo i dispositivi.
 - Non posizionare altri oggetti tra la fotocamera e lo smartphone. Inoltre, tenere presente che la cover della fotocamera o dello smartphone o accessori simili potrebbero impedire la comunicazione.
- Quando si sceglie [S1] al passo 3, è possibile visualizzare tutte le immagini contenute nella fotocamera dallo smartphone connesso. Per fare in modo che le immagini rimangano private, in modo che non sia possibile visualizzarle nello smartphone, scegliere [No] al passo 3.
- Una volta registrato uno smartphone, è possibile modificare le relative impostazioni della privacy sulla fotocamera (158).



- Le connessioni richiedono che sia inserita una scheda di memoria nella fotocamera.
- È anche possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata del passo 2 (158).
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (151).
- Per disattivare le connessioni NFC, scegliere MENU (29) > la scheda [4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [NFC] > [Off].

Connessione tramite NFC quando la fotocamera è modalità di riproduzione



- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Toccare con lo smartphone in cui è installato Camera Connect (135) il simbolo N (N) della fotocamera.
- Toccando un'immagine da inviare questa verrà etichettata con un'icona [✓].
- Per annullare la selezione, toccarla di nuovo. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.
- Al termine della scelta delle immagini, premere il pulsante **[MENU]**, quindi toccare [OK].
- Toccare [Invia].
- Le immagini vengono inviate.



- Se durante una connessione viene visualizzato un messaggio sulla fotocamera con la richiesta di immettere il nickname, attenersi alle istruzioni riportate in "Tastiera su schermo" (30) per immetterlo.
- La fotocamera non conserva una registrazione degli smartphone connessi tramite NFC in modalità riproduzione.
- È possibile predisporre le immagini da trasferire nelle dimensioni desiderate (151).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



■ Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi

Questi passaggi mostrano come utilizzare la fotocamera come un punto di accesso, ma è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente (138).



1 Installare Camera Connect.

- Con gli smartphone Android, trovare Camera Connect in Google Play, quindi scaricare e installare l'app.
- Con gli iPhone gli iPad, trovare Camera Connect nell'App Store, quindi scaricare e installare l'app.



2 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [(P)].
- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], scegliere [OK].



3 Scegliere [P].

- Toccare [P].



4 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Toccare [Aggiungi dispositivo].



- Vengono visualizzati l'SSID e la password della fotocamera.

5 Connettere lo smartphone alla rete.

- Nel menu di impostazioni Wi-Fi dello smartphone, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione.
- Nel campo della password inserire la password visualizzata sulla fotocamera.



6 Avviare Camera Connect.

- Avviare Camera Connect sullo smartphone.



7 Selezionare la fotocamera a cui connettersi.

- Sulla schermata di selezione della fotocamera visualizzata sullo smartphone, scegliere la fotocamera per avviare l'abbinamento.



8 Configurare l'impostazione sulla privacy.

- Toccare [Sì].
- È ora possibile utilizzare lo smartphone per sfogliare, importare o aggiungere geotag alle immagini sulla fotocamera o scattare in remoto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





9 Inviare un'immagine.

- Trascinare le immagini verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine, quindi toccare [Invia immagine].
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, toccare [MENU] nella parte superiore destra della schermata, quindi [OK] nella schermata di conferma. È anche possibile utilizzare lo smartphone per interrompere la connessione.
- Per aggiungere altri smartphone, ripetere la procedura partendo dal passo 1.



- Quando si sceglie [Si] al passo 8, è possibile visualizzare tutte le immagini contenute nella fotocamera dallo smartphone connesso. Per fare in modo che le immagini rimangano private, in modo che non sia possibile visualizzarle nello smartphone, scegliere [No] al passo 8.
- Una volta registrato uno smartphone, è possibile modificare le relative impostazioni della privacy sulla fotocamera (158).



- Le connessioni richiedono che sia inserita una scheda di memoria nella fotocamera.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. Toccare semplicemente un dispositivo elencato per connettersi di nuovo. È possibile registrare nuovi dispositivi trascinando verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (29) > la scheda [4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol. dest.] > [Off].
- Per connettersi senza l'immissione di una password nel passo 5, scegliere MENU (29) > la scheda [4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Password] > [Off]. Il campo [Password] non è più visualizzato nella schermata di visualizzazione dell'SSID (passo 4).
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (151).
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Utilizzo di un punto di accesso differente

Quando si connette la fotocamera a uno smartphone tramite il menu Wi-Fi, è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente.

1 Predisporre la connessione.

- Accedere alla schermata [Attendere. Connessione] attenendosi alla procedura descritta ai passi 1 – 4 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (137).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





2 Connettere lo smartphone al punto di accesso.



3 Scegliere [Cambia rete].

- Toccare [Cambia rete].
- Verrà visualizzato un elenco di punti di accesso rilevato.



4 Connettersi a un punto di accesso.

- Per i punti di accesso compatibili con WPS, connettersi al punto di accesso come descritto ai passi 5 – 8 di "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (libro 142).
- Per i punti di accesso non compatibili WPS, attenersi alla procedura descritta ai passi 2 – 4 in "Connessione ai punti di accesso elencati" (libro 144) per connettersi al punto di accesso.



5 Selezionare la fotocamera a cui connettersi.

- Sulla schermata di selezione della fotocamera visualizzata sullo smartphone, scegliere la fotocamera per avviare l'abbinamento.

6 Configurare le impostazioni della privacy e inviare le immagini.

- Attenersi alla procedura descritta ai passi 8 – 9 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (libro 137) per configurare le impostazioni relative alla privacy e inviare le immagini.

■ Punto di accesso precedente

È possibile riconnettersi automaticamente a qualunque punto di accesso precedente attenendosi alla procedura del passo 4 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (libro 137).

- Per utilizzare la fotocamera come punto di accesso, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi scegliere [Modal.punto accesso fotocam.].
- Per passare da un punto di accesso a un altro, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di un punto di accesso differente" (libro 138) dal passo 4.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Salvataggio delle immagini in un computer

Operazioni preliminari per la registrazione di un computer

Per dettagli sui computer a cui è possibile connettere la fotocamera tramite Wi-Fi, i requisiti di sistema e altre informazioni sulla compatibilità, tra cui il supporto di nuovi sistemi operativi, visitare il sito Web di Canon.



- Le edizioni Windows 7 Starter e Home Basic non sono supportate.
 - Windows 7 N (versione europea) e KN (versione Corea del Sud) richiedono download e installazione separati di Windows Media Feature Pack.
- Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito Web.
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

Installazione di CameraWindow

1 Download del software.

- Visitare il seguente sito da un computer connesso a Internet.

<http://www.canon.com/icpd/>

- Scegliere il paese o la regione, quindi seguire le istruzioni visualizzate per preparare il download.

2 Seguire le istruzioni visualizzate.

- Fare doppio clic sul file scaricato per installarlo.



- È necessario disporre dell'accesso a Internet. Eventuali costi per l'account ISP e tariffe di accesso devono essere pagati separatamente.



- Per disinstallare (rimuovere) il software in Windows, selezionare menu [Start] > [Tutti i programmi] > [Canon Utilities], quindi scegliere il software per disinstallarlo.

Configurazione del computer per una connessione Wi-Fi (solo Windows)

Su un computer Windows, configurare le seguenti impostazioni prima di collegare la fotocamera al computer in modalità wireless.



1 Verificare che il computer sia connesso a un punto di accesso.

- Per istruzioni su come controllare la connessione di rete, consultare il manuale dell'utente fornito con il computer.

2 Configurare l'impostazione.

- Fare clic nel seguente ordine: Menu [Start] > [Tutti i programmi] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Impostazione della connessione Wi-Fi].
- Nell'applicazione visualizzata attenersi alle istruzioni sullo schermo e configurare l'impostazione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Quando si esegue l'utilità nel passo 2, vengono configurate le seguenti impostazioni di Windows.
 - Attivare il flusso multimediale.
Ciò consentirà alla fotocamera di visualizzare (trovare) il computer a cui accedere tramite Wi-Fi.
 - Attivare l'individuazione della rete.
Ciò consentirà al computer di visualizzare (trovare) la fotocamera.
 - Attivare ICMP (Internet Control Message Protocol).
Ciò consente di controllare lo stato di connessione della rete.
 - Attivare Universal Plug & Play (UPnP).
Ciò consentirà ai dispositivi di rete di rilevarsi tra di loro automaticamente.
- Alcune applicazioni software per la sicurezza potrebbero impedire il completamento della configurazione delle impostazioni. Verificare le impostazioni del software di sicurezza.

Salvataggio delle immagini in un computer connesso

Connettersi al punto di accesso tramite Wi-Fi, attenendosi alla seguente procedura.
Consultare inoltre il manuale dell'utente fornito con il punto di accesso.

Verifica della compatibilità del punto di accesso

Verificare che il router Wi-Fi o l'unità di base sia conforme agli standard Wi-Fi in "Interfaccia" (📖213).

I metodi di connessione variano a seconda che il punto di accesso supporti Wi-Fi Protected Setup (WPS, 📖142) o meno (📖144).
Per i punti di accesso non WPS, verificare le seguenti informazioni.

- Nome della rete (SSID/ESSID)
SSID o ESSID del punto di accesso in uso. Denominato anche "nome del punto di accesso" o "nome della rete".

- Autenticazione di rete/crittografia dati (modalità/metodo di crittografia)
Il sistema di crittografia dei dati utilizzato durante i trasferimenti wireless. Verificare quale impostazione di sicurezza è utilizzata: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (autenticazione a sistema aperto) o nessuna.
- Password (chiave di crittografia/chiave di rete)
La chiave utilizzata per crittografare i dati durante i trasferimenti wireless. Denominata anche "chiave di crittografia" o "chiave di rete".
- Indice chiavi (chiave di trasmissione)
La chiave impostata quando si utilizza il sistema WEP per l'autenticazione di rete/la crittografia dati. Utilizzare "1" come impostazione.



- Nel caso in cui per la configurazione della rete sia necessario essere amministratore di sistema, contattare l'amministratore di sistema per ottenere maggiori informazioni.
- Le seguenti impostazioni sono decisive per garantire la sicurezza della rete. Quando si apportano modifiche, prestare la necessaria attenzione.



- Per informazioni sulla compatibilità WPS e istruzioni su come controllare le impostazioni di rete, consultare il manuale dell'utente fornito con il punto di accesso.
- Un router è un dispositivo in grado di creare una struttura di rete (LAN) per connettere più computer. Un router che prevede una funzione Wi-Fi interna è definito "router Wi-Fi".
- In questa guida, tutti i router Wi-Fi e le unità di base vengono denominati "punti di accesso".
- Se per la rete Wi-Fi si utilizza un filtro degli indirizzi MAC, assicurarsi di aggiungere l'indirizzo MAC della fotocamera al punto di accesso. È possibile verificare l'indirizzo MAC della fotocamera scegliendo MENU (📖29) > la scheda [🔍4] > [Imp. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Controlla indirizzo MAC].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS

WPS semplifica il completamento della configurazione delle impostazioni durante la connessione dei dispositivi tramite Wi-Fi. Per configurare le impostazioni su un dispositivo con supporto WPS, è possibile utilizzare il metodo di configurazione tramite pressione di un pulsante o il metodo PIN.

1 Verificare che il computer sia connesso a un punto di accesso.

- Per istruzioni su come controllare la connessione, consultare il manuale dell'utente fornito con il dispositivo e il punto di accesso.



2 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [W].

- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], toccare [OK].





3 Scegliere [Computer].

- Toccare [Computer].



4 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Toccare [Aggiungi dispositivo].



5 Scegliere [Connessione WPS].

- Toccare [Connessione WPS].

6 Scegliere [Metodo PBC].

- Toccare [Metodo PBC].

7 Stabilire la connessione.

- Nel punto di accesso, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante della connessione WPS.
- Toccare [Successivo].
- La fotocamera si connette al punto di accesso e nella schermata [Selezione dispositivo] verrà visualizzato un elenco dei dispositivi connessi.

8 Scegliere il dispositivo di destinazione.

- Toccare il nome del dispositivo di destinazione, quindi premere il pulsante [SET].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





9 Installare un driver (solo alla prima connessione di Windows).

- Quando nella fotocamera viene visualizzata questa schermata, fare clic sul menu Start del computer, quindi su [Pannello di controllo] e scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Fare doppio clic sull'icona della fotocamera connessa.
- Verrà avviata l'installazione dei driver.
- Al completamento dell'installazione e ad avvenuta connessione di computer e fotocamera, verrà visualizzata la schermata di AutoPlay. Sulla fotocamera non apparirà alcuna schermata.

10 Visualizzare CameraWindow.

- Windows: accedere a CameraWindow facendo clic su [Scarica le immagini da Canon Camera].

11 Importare immagini.

- Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi su [Importa immagini non trasferite].
- Le immagini vengono salvate nella cartella Immagini del computer, in cartelle separate denominate dalla data.
- Fare clic su [OK] nella schermata visualizzata al completamento dell'importazione.
- Utilizzare il software Digital Photo Professional per visualizzare le immagini salvate sul computer. Per visualizzare i filmati, utilizzare un software preinstallato o comunemente disponibile con i filmati registrati dalla fotocamera.



- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. Toccare semplicemente un dispositivo elencato per connettersi di nuovo. È possibile registrare nuovi dispositivi trascinando verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (M) > la scheda [4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol. dest.] > [Off].
- È anche possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata del passo 2 (M158).
- Quando la fotocamera è connessa a un computer, sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.
- Spegner la fotocamera per disconnetterla.
- Se al passo 6 si sceglie [Metodo PIN], sulla schermata verrà visualizzato un codice PIN. Assicurarsi di impostare tale codice nel punto di accesso. Nella schermata [Seleziona dispositivo] scegliere un dispositivo. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente fornito insieme al punto di accesso.
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (M119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Connessione ai punti di accesso elencati

1 Visualizzare i punti di accesso dell'elenco.

- Visualizzare le reti nell'elenco (punti di accesso) come descritto nei passi 1 – 4 di "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖 142).




2 Scegliere un punto di accesso.

- Toccare una rete (punto di accesso) per sceglierla.



3 Immettere la password per il punto di accesso.

- Toccare la casella di testo (nell'area evidenziata, in questo esempio) per accedere alla tastiera e immettere la password (📖 30).
- Toccare [Successivo].



4 Scegliere [Autom.].

- Toccare [Autom.].
- Per salvare le immagini su un computer connesso, attenersi alla procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖 142) dal passo 8.



- Per determinare la password del punto di accesso, verificare il punto di accesso o consultare il manuale dell'utente.
- Se non vengono rilevati punti di accesso dopo aver scelto [Aggiorna] al passo 2 per aggiornare l'elenco, scegliere [Impostazioni manuali] al passo 2 per completare le impostazioni del punto di accesso manualmente. Attenersi alle istruzioni visualizzate e immettere un SSID, le impostazioni di protezione e una password (📖 141).
- Quando si utilizza un punto di accesso già utilizzato per la connessione a un altro dispositivo, per la password nel passo 3 viene visualizzato, [*]. Per utilizzare la stessa password, toccare [Successivo].

Punto di accesso precedente

È possibile riconnettersi automaticamente a qualunque punto di accesso precedente attenendosi alla procedura del passo 4 in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖 142).

- Per connettersi a un dispositivo tramite un punto di accesso, verificare che il dispositivo di destinazione sia già connesso al punto di accesso, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖 142) dal passo 8.
- Per passare da un punto di accesso a un altro, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖 142) dal passo 5 o la procedura "Connessione ai punti di accesso elencati" (📖 144) dal passo 2.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio di immagini a un servizio Web registrato

Registrazione dei servizi Web

Utilizzare uno smartphone o un computer per aggiungere alla fotocamera i servizi Web che si desidera utilizzare.

- Per completare le impostazioni della fotocamera per CANON iMAGE GATEWAY e altri servizi Web è necessario uno smartphone o un computer con un browser e una connessione Internet.
- Consultare il sito Web di CANON iMAGE GATEWAY per informazioni dettagliate sui requisiti del browser (Microsoft Internet Explorer e così via), incluse le impostazioni e le informazioni sulla versione.
- Per informazioni su paesi e regioni in cui CANON iMAGE GATEWAY è disponibile, visitare il sito Web di Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Per utilizzare i servizi Web, è necessario disporre di un account diverso da CANON iMAGE GATEWAY. Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web dei servizi che si desidera registrare.
- Potrebbero essere previste tariffe diverse per la connessione ISP e punti di accesso.



- CANON iMAGE GATEWAY fornisce anche manuali per l'utente da scaricare.

Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY

Collegare la fotocamera a CANON iMAGE GATEWAY aggiungendo CANON iMAGE GATEWAY come servizio Web di destinazione nella fotocamera. È necessario immettere un indirizzo e-mail utilizzato sul computer o sullo smartphone per ricevere un messaggio di notifica e completare le impostazioni del collegamento.



1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [Wi-Fi].
- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], toccare [OK].

2 Scegliere [Cloud].

- Toccare [Cloud].

3 Accettare i termini dell'accordo e immettere un indirizzo e-mail.

- Leggere l'accordo visualizzato e toccare [Accetto].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





4 Stabilire una connessione con un punto di accesso.

- Connettersi al punto di accesso come descritto ai passi 5 – 7 in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (📖 142) o ai passi 2 – 4 in "Connessione ai punti di accesso elencati" (📖 144).



5 Immettere l'indirizzo e-mail.

- Una volta connessa la fotocamera a CANON iMAGE GATEWAY tramite il punto di accesso, viene visualizzata una schermata per immettere un indirizzo e-mail.
- Immettere l'indirizzo e-mail e toccare [Successivo].



6 Immettere un numero a quattro cifre.

- Immettere un numero a quattro cifre a propria scelta e toccare [Successivo].
- Questo numero a quattro cifre servirà in un secondo momento quando si imposta il collegamento con CANON iMAGE GATEWAY al passo 8.



7 Verificare se è arrivato il messaggio di notifica.

- Una volta che le informazioni sono state inviate a CANON iMAGE GATEWAY, si riceverà un messaggio di notifica all'indirizzo e-mail immesso al passo 5.
- Toccare [OK] nella schermata successiva per indicare che la notifica è stata inviata.
- ☁ ora cambia in ☁.



8 Accedere alla pagina nel messaggio di notifica e completare le impostazioni del collegamento alla fotocamera.

- Da un computer o uno smartphone, accedere alla pagina collegata nel messaggio di notifica.
- Seguire le istruzioni per completare le impostazioni nella pagina delle impostazioni del collegamento alla fotocamera.



9 Completare le impostazioni di CANON iMAGE GATEWAY sulla fotocamera.

- Toccare [☁].
- [📧] (📖 153) e CANON iMAGE GATEWAY sono stati aggiunti come destinazioni.
- È possibile aggiungere altri servizi Web, in base alle esigenze. In tal caso, seguire le istruzioni dal passo 2 in "Registrazione di altri servizi Web" (📖 147).



- Per prima cosa assicurarsi che l'applicazione e-mail per il computer o lo smartphone non sia configurata per bloccare i messaggi e-mail da determinati domini, perché ciò potrebbe impedire la ricezione del messaggio di notifica.



- È anche possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata del passo 1 (📖 158).
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu. Trascinare verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi configurare l'impostazione.
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (📖 119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Registrazione di altri servizi Web

Oltre a CANON iMAGE GATEWAY, è possibile aggiungere altri servizi Web alla fotocamera.



1 Eseguire l'accesso a CANON iMAGE GATEWAY e accedere alla pagina delle impostazioni del collegamento alla fotocamera.

- Da un computer o uno smartphone, accedere al sito <http://www.canon.com/cig/> per visitare CANON iMAGE GATEWAY.



2 Configurare il servizio Web da utilizzare.

- Seguire le istruzioni visualizzate sullo smartphone o sul computer per impostare il servizio Web.



3 Scegliere [📶].

- Premere il pulsante [📶].
- Trascinare verso sinistra o verso destra sullo schermo, quindi toccare [📶].
- Le impostazioni dei servizi Web sono ora aggiornate.



- Se alcune impostazioni configurate subiscono modifiche, attenersi nuovamente a questa procedura per aggiornare le impostazioni della fotocamera.

Caricamento di immagini sui servizi Web



1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [📶].



2 Scegliere la destinazione.

- Toccare l'icona del servizio Web a cui connettersi.
- Se vengono utilizzati più destinatari o opzioni di condivisione con un servizio Web, toccare la voce desiderata nella schermata [Seleziona il destinatario] visualizzata, quindi premere il pulsante [📶].



3 Inviare un'immagine.

- Trascinare le immagini verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine, quindi toccare [Invia immagine].
- Quando si eseguono caricamenti su YouTube, è necessario leggere i termini del servizio visualizzati e toccare [Accetto].
- Dopo che l'immagine è stata inviata, toccare [OK] sulla schermata visualizzata per tornare alla schermata di riproduzione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Le connessioni richiedono che sia inserita una scheda di memoria nella fotocamera con le immagini salvate.
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente, ridimensionare le immagini e aggiungere commenti prima dell'invio (151).
- Per visualizzare le immagini caricate in CANON iMAGE GATEWAY su uno smartphone, provare a utilizzare l'app Canon Online Photo Album dedicata. Scaricare e installare l'app Canon Online Photo Album per iPhone o iPad da App Store o per i dispositivi Android da Google Play.

Stampa di immagini in modalità wireless da una stampante connessa

Connettere la fotocamera a una stampante tramite Wi-Fi per stampare, attenendosi alla seguente procedura. Questi passaggi mostrano come utilizzare la fotocamera come un punto di accesso, ma è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente (138).



1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [Wi-Fi].



2 Scegliere [Stampante].

- Toccare [Stampante].



3 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Toccare [Aggiungi dispositivo].



- Vengono visualizzati l'SSID e la password della fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice





4 Connettere la stampante alla rete.

- Nel menu di impostazioni Wi-Fi della stampante, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione.
- Nel campo della password inserire la password visualizzata sulla fotocamera.



5 Scegliere la stampante.

- Toccare il nome della stampante.

6 Scegliere un'immagine.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.

7 Accedere alla schermata di stampa.

- Premere il pulsante [OK], scegliere [Stampa], quindi premere nuovamente il pulsante [OK].



8 Stampare l'immagine.

- Per istruzioni dettagliate sulla stampa, vedere "Stampa delle immagini" (117).
- Per terminare la connessione, premere il pulsante [OK] e toccare [OK] sulla schermata di conferma della disconnessione.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una scheda di memoria nella fotocamera con le immagini salvate.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. È possibile connettersi di nuovo facilmente scegliendo il dispositivo. Per aggiungere un nuovo dispositivo, trascinare verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi configurare l'impostazione.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (129) > la scheda [4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol. dest.] > [Off].
- Per connettersi senza l'immissione di una password nel passo 4, scegliere MENU (129) > la scheda [4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Password] > [Off]. Il campo [Password] non è più visualizzato nella schermata di visualizzazione dell'SSID (passo 3).
- Per utilizzare un altro punto di accesso, attenersi alla procedura indicata ai passi 3 – 4 in "Utilizzo di un punto di accesso differente" (138).
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio di immagini a un'altra fotocamera

È possibile connettere due fotocamere tramite Wi-Fi e inviare immagini dall'una all'altra come descritto di seguito.

- Solo le fotocamere Canon compatibili con il Wi-Fi possono essere connesse tramite Wi-Fi. Non è possibile connettersi a una fotocamera Canon a meno che non sia compatibile con la funzione Wi-Fi, anche se supporta le schede FlashAir/Eye-Fi.



1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [(Wi-Fi)].


2 Scegliere [📷].

- Toccare [📷].



3 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Toccare [Aggiungi dispositivo].
- Seguire anche la procedura indicata nei passi 1 – 3 sulla fotocamera di destinazione.
- Le informazioni per la connessione della fotocamera verranno aggiunte quando [Avvia connessione su fotocamera di rif.] verrà visualizzato sulle schermate di entrambe le fotocamere.



4 Inviare un'immagine.

- Trascinare le immagini verso sinistra o verso destra per scegliere un'immagine, quindi toccare [Invia immagine].
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, toccare [MENU] nella parte superiore destra della schermata, quindi [OK] nella schermata di conferma.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una scheda di memoria nella fotocamera.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. È possibile connettersi di nuovo facilmente scegliendo il dispositivo. Per aggiungere un nuovo dispositivo, trascinare verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi configurare l'impostazione.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (129) > la scheda [4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol. dest.] > [Off].
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (151).
- Una volta assegnata una destinazione di connessione ad azioni tocco (119), è possibile riconnettersi a una destinazione precedente automaticamente trascinando il dito sulla schermata assegnata a quel movimento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Opzioni di invio delle immagini


È possibile scegliere più immagini da inviare contemporaneamente e modificare l'impostazione dei pixel di registrazione (dimensione) delle immagini prima dell'invio. Alcuni servizi Web consentono anche di annotare le immagini da inviare.

Invio di più immagini



1 Scegliere [Selez. e invia].

- Nella schermata di trasferimento delle immagini, toccare [Selez. e invia].




2 Scegliere un metodo di selezione.

- Toccare un metodo di selezione, quindi premere il pulsante [MENU].

Scelta delle immagini singole

1 Selezionare [Scegli].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Invio di più immagini" (151), scegliere [Scegli] e premere il pulsante [MENU].



2 Scegliere un'immagine.

- Toccando un'immagine da inviare questa verrà etichettata con un'icona [✓].
- Per annullare la selezione, toccarla di nuovo. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.
- Al termine della scelta delle immagini, premere il pulsante [MENU].
- Toccare [OK].

3 Inviare le immagini.

- Toccare [Invia].



- È anche possibile scegliere le immagini al passo 2 spostando per due volte la leva dello zoom verso [Q] per accedere alla visualizzazione di singole immagini, quindi toccando le immagini.

Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Invio di più immagini" (151), scegliere [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





2 Scegliere le immagini.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 – 3 in "Selezione di un intervallo" (📖114) per specificare le immagini.
- Per includere i filmati, toccare per aggiungere un accanto [Incl. filmati].
- Toccare [OK].

3 Inviare le immagini.

- Toccare [Invia].

Invio di immagini preferite

È possibile inviare solo le immagini contrassegnate come preferite (📖118).

1 Scegliere [Immagini preferite].

- Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Invio di più immagini" (📖151), scegliere [Immagini preferite] e premere il pulsante .
- Viene visualizzata una schermata per la selezione delle immagini preferite. Se si preferisce non includere un'immagine, toccare l'immagine per rimuovere .
- Al termine della scelta delle immagini, premere il pulsante [MENU].
- Toccare [OK].

2 Inviare le immagini.

- Toccare [Invia].



- Al passo 1, [Immagini preferite] non è disponibile a meno che non le immagini non siano state contrassegnate come preferite.

Note sull'invio delle immagini

- A seconda della condizione della rete in uso, l'invio dei filmati potrebbe richiedere più tempo. Controllare il livello della batteria della fotocamera.
- I servizi Web potrebbero tuttavia limitare il numero di immagini o la durata dei filmati da inviare.
- Per i filmati che non vengono compressi (📖127), viene inviato un file compresso distinto anziché il file originale. Tenere presente che ciò potrebbe ritardare la trasmissione e il file potrebbe non essere inviato a meno che non vi sia spazio sufficiente sulla scheda di memoria.
- Tenere presente che quando si inviano filmati agli smartphone, la qualità dell'immagine supportata varia a seconda dello smartphone. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente fornito con lo smartphone.
- L'intensità del segnale wireless è indicata sullo schermo dalle seguenti icone.
 alta, media, bassa, debole
- L'invio di immagini ai servizi Web richiederà meno tempo quando si inviano nuovamente le immagini che sono ancora memorizzate nel server CANON IMAGE GATEWAY.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scelta del numero dei pixel di registrazione (Formato immagine)

Nella schermata di trasferimento delle immagini, è possibile scegliere l'impostazione dei pixel di registrazione (dimensione) delle immagini da inviare toccando [F4].

- Per inviare le immagini della dimensione originale, scegliere [No] come opzione di ridimensionamento.
- Scegliendo [S2] verranno ridimensionate le immagini più grandi della dimensione selezionata prima dell'invio.
- Non è possibile ridimensionare i filmati.



- Le dimensioni delle immagini possono essere configurate anche in MENU (29) > la scheda [F4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Ridimensiona per l'invio].

Aggiunta di commenti

Con la fotocamera, è possibile aggiungere commenti alle immagini che vengono inviate a indirizzi e-mail, servizi di social network e così via. Il numero di caratteri e simboli che è possibile immettere potrebbe variare in base al servizio Web.



1 Accedere alla schermata per aggiungere i commenti.

- Nella schermata di trasferimento delle immagini, toccare [F4].

2 Aggiungere un commento (30).

3 Inviare l'immagine.



- Se non viene immesso alcun commento, viene automaticamente inviato quello impostato in CANON iMAGE GATEWAY.
- È anche possibile annotare più immagini prima dell'invio. Lo stesso commento viene aggiunto a tutte le immagini contemporaneamente.

Invio automatico di immagini (Image Sync)

Le immagini sulla scheda di memoria non ancora trasferite possono essere inviate a un computer o servizi Web tramite CANON iMAGE GATEWAY.

Tenere presente che è possibile inviare immagini non solo a servizi Web.

Operazioni iniziali

Preparazione della fotocamera

Registrare [F4] come destinazione.

Sul computer di destinazione, installare e configurare Image Transfer Utility, un software gratuito compatibile con Image Sync.



1 Aggiungere [F4] come destinazione.

- Aggiungere [F4] come destinazione, come descritto in "Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY" (145).
- Per includere un servizio Web come destinazione, accedere a CANON iMAGE GATEWAY (145), selezionare il modello di fotocamera, accedere alla schermata delle impostazioni del servizio Web, quindi scegliere il servizio Web di destinazione nelle impostazioni di Image Sync. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di CANON iMAGE GATEWAY.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



2 Scegliere il tipo di immagini da inviare (solo quando si inviano filmati con immagini).

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostaz. comunicaz. wireless] nella scheda [4], quindi scegliere [Impostazioni Wi-Fi] (📖 29).
- Scegliere [Image Sync], premere il pulsante [📶], quindi scegliere [Foto/Filmati].

Preparazione del computer

Installare e configurare il software sul computer di destinazione.



1 Installare Image Transfer Utility.

- Installare l'utilità Trasferimento immagine su un computer connesso a Internet attenendosi alla procedura descritta nei passi 1 – 2 di "Installazione di CameraWindow" (📖 140).
- Image Transfer Utility può anche essere scaricato dalla pagina delle impostazioni di Image Sync di CANON iMAGE GATEWAY (📖 153).

2 Registrare la fotocamera.

- Windows: nella barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su [📷], quindi fare clic su [Aggiungi nuova fotocamera].
- Mac OS: nella barra dei menu, fare clic su [📷], quindi fare clic su [Aggiungi nuova fotocamera].
- Viene visualizzato un elenco di fotocamere collegate a CANON iMAGE GATEWAY. Scegliere la fotocamera vengono da cui devono essere inviate le immagini.
- Dopo che la fotocamera è stata registrata e il computer è pronto a ricevere immagini, l'icona viene modificata in [📷].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Invio di immagini

Le immagini inviate dalla fotocamera vengono salvate automaticamente sul computer.

Se il computer di destinazione delle immagini è spento, queste verranno memorizzate temporaneamente nel server CANON iMAGE GATEWAY. Le immagini memorizzate vengono regolarmente eliminate. Pertanto, assicurarsi di accendere il computer e salvare le immagini.

1 Inviare le immagini.

- Attenersi ai passi 1 – 2 in "Caricamento di immagini sui servizi Web" (📖 147) e scegliere .
- Le immagini inviate sono contrassegnate con l'icona .

2 Salvare le immagini nel computer.

- Le immagini vengono automaticamente salvate nel computer al momento dell'accensione.
- Le immagini vengono inviate automaticamente ai servizi Web dal server CANON iMAGE GATEWAY, anche se il computer è spento.



- Quando si inviano le immagini, si consiglia di utilizzare una batteria completamente carica.



- Anche se le immagini sono state importate nel computer con un altro metodo, quelle non inviate tramite CANON iMAGE GATEWAY verranno inviate al computer.
- L'invio è veloce quando la destinazione è un computer della stessa rete della fotocamera, poiché le immagini vengono inviate tramite il punto di accesso e non tramite CANON iMAGE GATEWAY. Tenere presente che le immagini archiviate nel computer vengono inviate a CANON iMAGE GATEWAY, perciò il computer deve essere connesso a Internet.

Visualizzazione delle immagini inviate tramite Image Sync su un smartphone

Installando l'app Canon Online Photo Album (Canon OPA), è possibile utilizzare lo smartphone per visualizzare e scaricare immagini tramite Image Sync mentre sono temporaneamente memorizzate sul server di CANON iMAGE GATEWAY.

Come operazioni iniziali, abilitare l'accesso dello smartphone nel modo seguente.

- Assicurarsi di avere completato le impostazioni come descritto in "Preparazione del computer" (📖 154).
- Scaricare e installare l'app Canon Online Photo Album per iPhone o iPad da App Store o per i dispositivi Android da Google Play.
- Accedere a CANON iMAGE GATEWAY (📖 145), selezionare il modello di fotocamera, accedere alla schermata delle impostazioni del servizio Web e consentire la visualizzazione e il download da uno smartphone nelle impostazioni di Image Sync. Per ulteriori informazioni, consultare la guida di CANON iMAGE GATEWAY.



- Quando le immagini memorizzate temporaneamente sul server di CANON iMAGE GATEWAY vengono eliminate, non potranno più essere visualizzate.
- Non sarà più possibile pertanto accedere alle immagini inviate prima di aver attivato la visualizzazione e il download sullo smartphone nelle impostazioni di Image Sync.



- Per le istruzioni di Canon Online Photo Album, fare riferimento alla guida di Canon Online Photo Album.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo di uno smartphone per visualizzare le immagini della fotocamera e controllare la fotocamera

È possibile effettuare quanto segue con l'app Camera Connect dedicata sullo smartphone.

- Sfolgiare le immagini sulla fotocamera e salvarle sullo smartphone
- Applicazione di geotag sulla fotocamera (📖156)
- Controllare la fotocamera a distanza con uno smartphone (📖156)



- Le impostazioni relative alla privacy devono essere configurate in anticipo per consentire allo smartphone di visualizzare le immagini della fotocamera (📖137, 📖158).

Aggiunta di geotag alle immagini sulla fotocamera

I dati del GPS registrati su uno smartphone tramite l'applicazione Camera Connect dedicata possono essere aggiunti alle immagini presenti nella fotocamera. Alle immagini vengono assegnati tag con informazioni che comprendono latitudine, longitudine e altitudine.



- Prima dello scatto, assicurarsi che la data, l'ora e il fuso orario locale siano impostati correttamente, come descritto in "Impostazione di data e ora" (📖20). Inoltre, attenersi ai passaggi in "Orologio globale" (📖165) per specificare qualsiasi destinazione con fuso orario differente in cui verranno eseguiti scatti.
- La posizione dell'utente potrebbe essere localizzata o individuata da terzi utilizzando i dati della posizione presenti nelle foto o nei filmati che contengono informazioni di geotagging. Prestare attenzione quando si condividono queste immagini con terzi, ad esempio quando vengono pubblicate immagini online che possono essere visualizzate da molte altre persone.

Controllo della fotocamera a distanza con uno smartphone

Controllo della fotocamera tramite Wi-Fi

È possibile eseguire scatti mentre si osserva una schermata di scatto sullo smartphone.



- È necessario configurare le impostazioni sulla privacy prima di consentire la visualizzazione di tutte le immagini dallo smartphone (📖137).

1 Fissare la fotocamera.

- Mantenere ben ferma la fotocamera fissandola a un treppiede o adottando altri metodi.

2 Connettere la fotocamera e lo smartphone (📖137).

- Nelle impostazioni sulla privacy, scegliere [Sì].

3 Scegliere lo scatto remoto con live view.

- In Camera Connect sullo smartphone scegliere [Scatto remoto con live view].
- Una volta che la fotocamera è pronta per lo scatto in remoto con live view, un'immagine animata della fotocamera viene visualizzata sullo smartphone.
- A questo punto, viene visualizzato un messaggio sulla fotocamera e vengono disabilitate tutte le operazioni, ad eccezione della pressione del pulsante ON/OFF.

4 Scattare.

- Utilizzare lo smartphone per scattare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- La ripresa di filmati non è disponibile.
- La messa a fuoco può richiedere tempi più lunghi.
- A seconda dello stato di connessione, la visualizzazione dell'immagine o lo scatto dell'otturatore può essere ritardato.



- Bruschi movimenti del soggetto visualizzati sullo smartphone dovuti all'ambiente di connessione non influiranno sulle immagini registrate.
- Le immagini acquisite non vengono trasferite sullo smartphone. Utilizzare lo smartphone per sfogliare e trasferire immagini dalla fotocamera.

Controllo della fotocamera tramite Bluetooth

È possibile utilizzare uno smartphone abilitato Bluetooth per scattare in remoto e per cambiare la visualizzazione delle immagini. Ciò è utile se si desidera connettersi velocemente durante la ripresa o si desidera controllare la riproduzione mentre si è collegati a un televisore.

1 Preparare la fotocamera.

- Impostare la modalità e le funzioni di scatto sulla fotocamera.
- Mantenere ben ferma la fotocamera fissandola a un treppiede o adottando altri metodi durante lo scatto.

2 Connettere la fotocamera e lo smartphone (📖133).

- Assicurarsi che sia stata stabilita la connessione Bluetooth.

3 Scegliere il telecomando Bluetooth.

- In Camera Connect sullo smartphone scegliere [Telecomando Bluetooth].
- La schermata dello smartphone cambia in una schermata per il controllo a distanza tramite Bluetooth.

4 Scattare e scorrere le immagini.

- Utilizzare lo smartphone per scattare in modalità di scatto e scorrere le immagini in modalità riproduzione.



- [Telecomando Bluetooth] non è disponibile quando connesso tramite Wi-Fi.



- È possibile controllare lo stato della connessione Bluetooth attraverso l'icona visualizzata sullo schermo (📖133).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Modifica o eliminazione delle impostazioni Wi-Fi


Modificare o eliminare le impostazioni Wi-Fi come descritto di seguito.

1 Modifica delle informazioni di connessione



1 Accedere al menu Wi-Fi e scegliere un dispositivo da modificare.

- Premere il pulsante $[(\varphi)]$.
- Trascinare verso sinistra o verso destra per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi toccare l'icona di un dispositivo da modificare.



2 Scegliere [Modifica dispositivo].

- Toccare [Modifica dispositivo], quindi premere il pulsante $[\text{☰}]$.



3 Scegliere il dispositivo da modificare.

- Toccare il dispositivo da modificare, quindi premere il pulsante $[\text{☰}]$.

4 Scegliere la voce da modificare.


- Toccare la voce che si desidera modificare.
- Le voci che è possibile modificare dipendono dal dispositivo o dal servizio.

Voci configurabili	Connessione				
					Servizi Web
[Cambia nickname dispositivo] $(\text{☰}158)$	○	○	○	○	–
[Visual. impost.] $(\text{☰}159)$	–	○	–	–	–
[Cancella info connessione] $(\text{☰}159)$	○	○	○	○	–

○ : Configurabile – : Non configurabile

Modifica del nickname di un dispositivo

È possibile modificare il nickname (nome visualizzato) del dispositivo visualizzato sulla fotocamera.



- Attenersi alla procedura del passo 4 in "Modifica delle informazioni di connessione" $(\text{☰}158)$, scegliere [Cambia nickname dispositivo], quindi premere il pulsante $[\text{☰}]$.
- Premere il pulsante $[\text{☰}]$ e verrà visualizzata una tastiera. Immettere il nuovo nickname $(\text{☰}30)$.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Cancellazione delle informazioni di connessione


Eliminare le informazioni di connessione (informazioni sui dispositivi connessi) come descritto di seguito.



- Attenersi alla procedura del passo 4 in "Modifica delle informazioni di connessione" (📖158), scegliere [Cancella info connessione], quindi premere il pulsante [OK].
- Una volta visualizzato [Elimina?], toccare [OK].
- Le informazioni di connessione verranno eliminate.

Specificazione delle immagini visualizzabili dagli smartphone

È possibile specificare se tutte le immagini presenti nella scheda di memoria della fotocamera possono essere visualizzate dagli smartphone connessi alla fotocamera.



- Scegliere [Visual. impost.] nel passo 4 di "Modifica delle informazioni di connessione" (📖158) e scegliere l'opzione desiderata.



- Per lo scatto remoto con live view, scegliere [On].

Modifica del nickname della fotocamera

È possibile modificare il nickname della fotocamera (visualizzato sui dispositivi connessi) nel modo desiderato.



1 Scegliere [Impostaz. comunicaz. wireless].

- Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Impostaz. comunicaz. wireless] nella scheda [4] (📖29).

2 Scegliere [Nickname].

- Scegliere [Nickname], quindi premere il pulsante [OK].

3 Cambiare il nickname.

- Premere il pulsante [OK] per accedere alla tastiera (📖30), quindi immettere un nickname.



- Verrà visualizzato un messaggio se il nickname che si immette inizia con un simbolo o uno spazio. Premere il pulsante [OK] e immettere un nickname diverso.
- È anche possibile cambiare il nickname dalla schermata [Nickname dispositivo] visualizzata quando si utilizza per la prima volta il Wi-Fi. In tal caso, selezionare la casella di testo, premere il pulsante [OK] per accedere alla tastiera, quindi immettere un nuovo nickname.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Ripristino delle impostazioni Wi-Fi predefinite

Se il proprietario della fotocamera cambia o se la fotocamera deve essere smaltita, è possibile ripristinare le impostazioni Wi-Fi predefinite. Il ripristino delle impostazioni Wi-Fi cancellerà anche tutte le impostazioni del servizio Web. Prima di selezionare questa opzione, è necessario essere certi di volere ripristinare tutte le impostazioni Wi-Fi.



1 Scegliere [Impostaz. comunicaz. wireless].

- Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Impostaz. comunicaz. wireless] nella scheda [4] (📖29).



2 Scegliere [Reset impost.].

- Scegliere [Reset impost.], quindi premere il pulsante [OK].

3 Ripristinare le impostazioni predefinite.

- Toccare [OK].
- Le impostazioni Wi-Fi sono ora ripristinate.



- Per ripristinare altre impostazioni predefinite, ad eccezione del Wi-Fi, scegliere [Reimp. fotocam.] nella scheda [5] (📖169).

Cancellazione delle informazioni dei dispositivi abbinati tramite Bluetooth

Prima di eseguire l'abbinamento con uno smartphone diverso, cancellare le informazioni relative agli smartphone connessi.




1 Scegliere [Impostazioni Bluetooth].

- Premere il pulsante [MENU] e scegliere la scheda [4] > [Impostaz. comunicaz. wireless] > [Impostazioni Bluetooth].



2 Scegliere [Controll./cancell.info conness.].

- Scegliere [Controll./cancell.info conness.], quindi premere il pulsante [OK].



3 Cancellare le informazioni.

- Nella schermata [Controll./cancell.info conness.] premere il pulsante [OK].
- Quando è visualizzato [Cancella le informazioni sui dispositivi connessi], toccare [OK].



4 Cancellare le informazioni sulla fotocamera.

- Nel menu delle impostazioni Bluetooth sullo smartphone, cancellare le informazioni sulla fotocamera registrate nello smartphone.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Menu di impostazione


Personalizzare o modificare le funzioni di base della fotocamera per una maggiore comodità

Regolazione delle funzioni di base della fotocamera

È possibile configurare le impostazioni di MENU (📖29) nelle schede [F1], [F2], [F3], [F4] e [F5]. Personalizzare le funzioni di uso comune in base alle proprie esigenze, per maggiore comodità.

Archiviazione di immagini in base alla data


Anziché salvare le immagini in cartelle create mensilmente, è possibile fare in modo che la fotocamera crei cartelle con frequenza giornaliera, per archiviare gli scatti effettuati in quel giorno.



- Scegliere [Crea Cartella] nella scheda [F1], quindi scegliere [Giornaliero].
- Le immagini verranno ora salvate in cartelle create in corrispondenza della data di scatto.

Numero file

Gli scatti vengono automaticamente numerati in ordine sequenziale (0001 – 9999) e salvati in cartelle in grado di memorizzare fino a 2.000 immagini ciascuna. È possibile modificare l'assegnazione dei numeri di file da parte della fotocamera.



- Toccare [Numero file] nella scheda [F1] e scegliere un'opzione.

Continuo	Le immagini vengono numerate consecutivamente (fino alla ripresa o al salvataggio dello scatto numero 9999), anche se si alterna la scheda di memoria.
Auto reset	La numerazione delle immagini viene reimpostata su 0001 se si alterna la scheda di memoria o si crea una nuova cartella.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- A prescindere dall'opzione selezionata in questa impostazione, gli scatti possono venire numerati consecutivamente partendo dall'ultimo numero delle immagini esistenti nelle scheda di memoria appena inserite. Per iniziare il salvataggio degli scatti dal numero 0001, utilizzare una scheda di memoria vuota (o formattata 162).



- La formattazione o l'eliminazione dei dati di una scheda di memoria modifica semplicemente le informazioni di gestione dei file nella scheda e non garantisce la completa eliminazione dei dati. Quando si trasferisce o si smaltisce una scheda di memoria, è necessario adottare alcune precauzioni per proteggere le informazioni personali, ad esempio distruggere fisicamente la scheda.



- La capacità totale della scheda indicata nella schermata di formattazione potrebbe essere inferiore a quella pubblicizzata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Formattazione delle schede di memoria

Prima di utilizzare una scheda di memoria nuova o una scheda di memoria già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattarla con la fotocamera in uso.

La formattazione elimina tutti i dati della scheda di memoria. Prima di procedere alla formattazione, copiare le immagini dalla scheda di memoria sul computer oppure effettuarne un backup.

1 Accedere alla schermata [Formattazione].

- Scegliere [Formattazione] nella scheda 1], quindi premere il pulsante .



2 Scegliere [OK].

- Toccare [OK].



3 Formattare la scheda di memoria.

- Nella schermata di conferma visualizzata in seguito, toccare [OK] per iniziare la formattazione.
- Al termine della formattazione, viene visualizzato il messaggio [Formattazione scheda di memoria completata]. Toccare [OK].



Formattazione di basso livello

Eeguire la formattazione a basso livello nei seguenti casi: viene visualizzato [Errore scheda di memoria], la fotocamera non funziona correttamente, la lettura/scrittura delle immagini della scheda risulta rallentata, lo scatto continuo risulta rallentato o la registrazione dei filmati si interrompe improvvisamente. La formattazione di basso livello elimina tutti i dati della scheda di memoria. Prima di procedere alla formattazione di basso livello, copiare le immagini dalla scheda di memoria sul computer oppure effettuarne un backup.


- Nella schermata del passo 2 di "Formattazione delle schede di memoria" 162), premere il pulsante [INFO.] per scegliere [Formatt. basso liv.]. Viene visualizzato un'icona .
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Formattazione delle schede di memoria" 162) per continuare la formattazione.



- La formattazione di basso livello richiede più tempo rispetto alla "Formattazione delle schede di memoria" 162), poiché i dati vengono eliminati da tutti i settori di archiviazione della scheda di memoria.
- Per annullare la formattazione di basso livello in corso, scegliere [Stop]. In questo caso, tutti i dati verranno eliminati, ma sarà possibile utilizzare normalmente la scheda di memoria.

Modifica del sistema video

Impostare il sistema video di qualunque televisione utilizzata per la visualizzazione. Questa impostazione determina la qualità immagine (frame rate) disponibile per i filmati.



- Scegliere [Sistema video] nella scheda [1], quindi scegliere un'opzione.

Calibrazione della livella elettronica

Calibrare la livella elettronica se si ritiene che non funzioni correttamente per livellare la fotocamera.

Per una maggiore precisione di calibrazione, visualizzare la griglia (📖98) per livellare preventivamente la fotocamera.

1 Assicurarsi che la fotocamera sia a livello.

- Posizionare la fotocamera su una superficie piana, ad esempio un tavolo.



2 Calibrare la livella elettronica.

- Scegliere [Livella elettronica] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [1].
- Scegliere [Calibra], quindi premere il pulsante [1]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Toccare [OK].

Reimpostazione della livella elettronica

Ripristinare lo stato originale della livella elettronica attenendosi alla seguente procedura. Questa operazione non è possibile se non si è calibrata la livella elettronica.




- Scegliere [Livella elettronica] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [1].
- Scegliere [Reimposta], quindi premere il pulsante [1].
- Toccare [OK].

Modifica del colore delle informazioni sullo schermo

► Foto ► Filmati

È possibile modificare le informazioni visualizzate sullo schermo e nei menu con un colore adatto allo scatto in condizioni di luce scarsa. Attivare questa impostazione è particolarmente utile in modalità come [📷] (📖60).



- Scegliere [Visual. notturn.] nella scheda [2], quindi scegliere [On] (📖29).
- Per ripristinare la visualizzazione originale, scegliere [Off].



- È anche possibile ripristinare l'impostazione su [Off] tenendo premuto il pulsante [INFO] almeno per un secondo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Utilizzo della modalità Eco

Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria in modalità di scatto. Quando la fotocamera non è utilizzata, lo schermo si oscura rapidamente per ridurre il consumo della batteria.



1 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Modalità Eco] nella scheda [F2], quindi scegliere [On].
- [ECO] viene ora visualizzato nella schermata di scatto (192).
- Lo schermo si oscura quando la fotocamera non è utilizzata per circa due secondi; circa dieci secondi dopo l'oscuramento, lo schermo si disattiva. La fotocamera si spegne dopo circa tre minuti di inattività.

2 Scattare.

- Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

Modifica della funzione di risparmio batteria

Modificare la temporizzazione della disattivazione automatica della fotocamera e dello schermo (rispettivamente, AutoSpegnimento e Display Off) in base alle necessità (26).



- Scegliere [Risparmio bat.] nella scheda [F2], quindi premere il pulsante [G].
- Scegliere una voce, quindi selezionare un'opzione.




- Per preservare la carica della batteria, scegliere [On] per [AutoSpegnimento] e [1 min.] o un valore inferiore per [Display Off].



- L'impostazione [Display Off] viene applicata anche se si imposta [AutoSpegnimento] su [Off].
- Queste funzioni di risparmio energetico non sono disponibili quando la modalità Eco è impostata (164) su [On].

Luminosità dello schermo



- Scegliere [Lum. display] nella scheda [F2], quindi premere il pulsante [G].
- Toccare [*][*] per modificare la luminosità.



- Per ottenere la massima luminosità, tenere premuto il pulsante [INFO] per almeno un secondo. Ciò annullerà l'impostazione [Lum. display] della scheda [F2]. Per ripristinare la luminosità originale, tenere nuovamente premuto il pulsante [INFO] per almeno un secondo o spegnere e riaccendere la fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Orologio globale

Per assicurarsi che sugli scatti venga riportata la data e l'ora con il fuso orario corretto quando si viaggia all'estero, è sufficiente registrare preventivamente la destinazione e selezionare il relativo fuso orario. Questa comoda funzione elimina la necessità di modificare manualmente l'impostazione Data/Ora.



1 Specificare il fuso orario locale.

- Scegliere [Fuso Orario] nella scheda [F2], quindi premere il pulsante [OK].
- Quando si configura questa impostazione per la prima volta, verificare che sia selezionata la schermata [Locale], quindi premere il pulsante [OK].
- Toccare [◀][▶] per scegliere il fuso orario locale. Per impostare l'ora legale (avanti di 1 ora), toccare [⌚].
- Premere il pulsante [OK].

2 Specificare la destinazione.

- Toccare [Internaz.], quindi premere il pulsante [OK].
- Toccare [◀][▶] per scegliere il fuso orario di destinazione.
- Se necessario, specificare l'ora legale attenendosi alla procedura del passo 1.
- Premere il pulsante [OK].

3 Passare al fuso orario di destinazione.

- Assicurarsi che venga visualizzato [Internaz.], quindi premere il pulsante [MENU].
- [Internaz.] viene ora visualizzato nella schermata [Fuso Orario] e in quella di scatto (192).



- Modificando la data e l'ora nella modalità [X] (21), si aggiornerà automaticamente la data e l'ora [Locale].

Data e ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Data/Ora] nella scheda [F2], quindi premere il pulsante [OK].
- Toccare l'opzione da configurare, quindi toccare [▲][▼] per specificare la data e l'ora.

Temporizzazione rientro obiettivo

Per ragioni di sicurezza, l'obiettivo in genere rientra circa un minuto dopo avere premuto il pulsante [D] nella modalità di scatto (25). Per fare in modo che l'obiettivo rientri immediatamente dopo la pressione del pulsante [D], impostare il tempo di rientro su [0 sec.].



- Scegliere [Ritrarre Obiet] nella scheda [F2], quindi scegliere [0 sec.].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.




- Scegliere [Lingua] nella scheda [43], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere una lingua, quindi premere il pulsante [OK].



- Per accedere alla schermata [Lingua] dalla modalità di riproduzione, è anche possibile tenere premuto il pulsante [OK] e premere immediatamente il pulsante **MENU**.

Disattivazione dei suoni di funzionamento della fotocamera

Disattivare i suoni e i filmati della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Silenzioso] nella scheda [43], quindi scegliere [On].



- Per disattivare i suoni delle operazioni è anche possibile tenere premuto il pulsante **INFO** mentre si accende la fotocamera.
- Se disattivati, i suoni non vengono riprodotti durante i filmati (103). Per ripristinare i suoni nei filmati, trascinare nello schermo. Regolare il volume trascinando verso l'alto o verso il basso, in base alle necessità.

Regolazione del volume

Regolare il volume dei singoli segnali acustici della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Volume] nella scheda [43], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere un elemento, quindi regolare il volume toccando la posizione desiderata sulla barra.

Personalizzazione dei suoni

Personalizzare i suoni operativi della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Opzioni suoni] nella scheda [43], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere una voce, quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere un'opzione.



- Non è possibile modificare il suono dell'otturatore nei video diari registrati in modalità [44] (135).

Schermata di avvio

Personalizzare la schermata di avvio visualizzata quando si accende la fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Immagine avvio] nella scheda [41], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere un'opzione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Per nascondere i suggerimenti

In genere, i suggerimenti vengono mostrati quando si sceglie una voce del menu Imp. rapida (📖28). Se lo si preferisce, è possibile disattivare queste informazioni.



- Scegliere [Suggerimenti] nella scheda [🔧3], quindi scegliere [Off].

Elenco delle modalità di scatto per icona

Le modalità di scatto sono elencate nella schermata di selezione solo per icona, senza il nome della modalità, per una selezione più veloce.



- Scegliere [Dim./Info icona mod.] nella scheda [🔧3], quindi scegliere [Picc. no info].

Aumento della sensibilità del pannello touch screen

È possibile aumentare la sensibilità del pannello touch screen per fare in modo che la fotocamera risponda anche a tocchi più lievi.



- Scegliere [Uso touchscr.] nella scheda [🔧4], quindi scegliere [Sensibile].

Blocco automatico del pannello touch screen

Per impedire operazioni involontarie, è possibile impostare il blocco automatico del pannello touch screen.



- Scegliere [Imp. blocco auto schermo] nella scheda [🔧4], quindi premere il pulsante [🔒].
- Scegliere [Blocco auto schermo], quindi [Attiva].
- Scegliere [Blocca autom. dopo] e scegliere un'opzione.
- Per sbloccare il pannello touchscreen, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- Il pannello touch screen può anche essere sbloccato premendo o ruotando i controlli, ad esempio il pulsante [MENU] o la ghiera [🔧].

Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico

È possibile modificare l'unità di misura visualizzata nella barra dello zoom (📖33), nell'indicatore MF (📖82) e altrove scegliendo m/cm o ft/in, in base alla necessità.



- Scegliere [Unità di mis.] nella scheda [🔧4], quindi scegliere [ft/in].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Verifica dei loghi di certificazione

Sullo schermo è possibile visualizzare alcuni loghi relativi ai requisiti di certificazione soddisfatti dalla fotocamera. Altri loghi di certificazione sono stampati nella presente guida, sulla confezione della fotocamera o sul corpo della fotocamera.



- Scegliere [Visualizzaz. logo certificazioni] nella scheda [F5], quindi premere il pulsante [OK].

Impostazione delle informazioni sul copyright da registrare nelle immagini

Per registrare il nome dell'autore e i dettagli del copyright nelle immagini, impostare preventivamente tali informazioni attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Informazioni copyright] nella scheda [F5], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere [Immettere nome dell'autore] o [Immettere dettagli copyright], premere il pulsante [OK] per accedere alla tastiera, quindi immettere il nome (130).
- Premere il pulsante [MENU]. Quando viene visualizzato [Accettare le modifiche?], toccare [S].
- Le informazioni impostate qui verranno ora registrate nelle immagini.



- Per controllare le informazioni immesse, scegliere [Visualizza info copyright] nella schermata riportata sopra, quindi premere il pulsante [OK].

Eliminazione di tutte le informazioni sul copyright

È possibile eliminare contemporaneamente il nome dell'autore e i dettagli del copyright attenendosi alla seguente procedura.



- Attenersi alla procedura indicata in "Impostazione delle informazioni sul copyright da registrare nelle immagini" (168) e scegliere [Cancella info. copyright].
- Toccare [OK].



- Le informazioni sul copyright già registrate nelle immagini non verranno eliminate.

Modifica di altre impostazioni

Le seguenti impostazioni possono anche essere modificate.

- Impostazione della scheda [F4] [Impostaz. comunicaz. wireless] (132)
- Impostazione della scheda [F5] [Modalità scatto pers. (C)] (100)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera

Per annullare eventuali modifiche accidentali delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.


Ripristino di tutte le impostazioni predefinite della fotocamera

1 Accedere alla schermata [Impostaz. base].

- Selezionare [Reimp. fotocam.] nella scheda [F5], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere [Impostaz. base], quindi premere il pulsante [OK].

2 Ripristinare le impostazioni predefinite.

- Toccare [OK].
- Tutte le impostazioni predefinite della fotocamera sono state ripristinate.



- Non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle seguenti funzioni.
 - Impostazione della scheda [F1] [Sistema video] (163)
 - Impostazioni della scheda [F2] [Fuso Orario] (165) e [Data/Ora] (165)
 - Impostazione della scheda [F3] [Lingua] (166)
 - Modalità di scatto (53)
 - Impostaz. comunicaz. wireless (132)
 - Il valore calibrato della livella elettronica (163)
 - Le informazioni sul copyright (168)
 - Informazioni su ID viso


Ripristino delle impostazioni predefinite per singole funzioni

È possibile ripristinare singolarmente le impostazioni predefinite delle seguenti funzioni.

- Impostazioni utente per modalità di scatto personalizzate
- informazioni sul copyright
- Il valore calibrato della livella elettronica
- Informazioni su ID viso
- Impostaz. comunicaz. wireless

1 Accedere alla schermata [Altre impost.].

- Selezionare [Reimp. fotocam.] nella scheda [F5], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere [Altre impost.], quindi premere il pulsante [OK].



2 Scegliere la funzione da reimpostare.

- Scegliere la funzione da reimpostare, quindi premere il pulsante [OK].

3 Ripristinare le impostazioni predefinite.

- Toccare [OK].
- Le impostazioni predefinite delle funzioni sono state ripristinate.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice




Accessori

È possibile sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera con gli accessori Canon opzionali e altri accessori compatibili, venduti separatamente

Si consiglia di utilizzare accessori Canon originali.

Questa fotocamera è progettata per garantire prestazioni eccellenti quando viene utilizzata con accessori originali Canon. Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti, quali incendi o altro, provocati dal malfunzionamento di accessori non originali (ad esempio, fuoriuscite di liquido e/o esplosione della batteria ricaricabile). Si prega di notare che qualunque riparazione effettuata sul prodotto Canon in seguito a tale malfunzionamento non è coperta dalla garanzia e comporterà il pagamento di una tassa.

Mappa del sistema



*1 Acquistabile anche separatamente.

*2 È disponibile anche un accessorio Canon originale (cavo interfaccia IFC-600PCU).

*3 Usare un cavo commerciale di lunghezza massima di 2,5 m.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



Accessori opzionali

I seguenti accessori della fotocamera sono venduti separatamente. La disponibilità varia in base all'area e alcuni accessori potrebbero non essere più disponibili.

Alimentatori



Batteria ricaricabile NB-13L

- Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Carica batteria CB-2LH/CB-2LHE

- Carica batteria per batteria ricaricabile NB-13L



- Viene visualizzato il messaggio [Errore di comunicazione della batteria] se si utilizza una batteria ricaricabile non originale Canon ed è richiesto l'intervento dell'utente. Tenere presente che Canon non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incidenti, quali malfunzionamenti o incendi, che potrebbero verificarsi a causa dell'utilizzo di batterie ricaricabili non originali.



- Con la batteria ricaricabile è incluso un pratico sportello che è possibile fissare per vedere all'istante lo stato di carica. Fissare lo sportello in modo che ▲ risulti visibile in una batteria ricaricabile carica e che ▲ non risulti visibile in una batteria ricaricabile scarica.



Adattatore compatto CA-DC30/ CA-DC30E

- Inserire la batteria ricaricabile fornita nella fotocamera per la ricarica. Per collegare l'adattatore alla fotocamera è necessario il cavo interfaccia IFC-600PCU (venduto separatamente).



- Il carica batteria e l'adattatore CA possono essere utilizzati in aree con alimentazione CA a 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

Unità flash



Flash ad alta potenza HF-DC2

- Flash esterno per l'illuminazione di soggetti posti al di fuori della portata del flash incorporato. È anche possibile utilizzare il flash ad alta potenza HF-DC1.



- Le unità flash ad alta potenza non possono essere utilizzate nella modalità di scatto [M], [Av] o [Tv] quando [Modalità Flash] è impostato su [Manuale].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione


Accessori

Appendice

Indice



Altri accessori



Cavo interfaccia IFC-600PCU

- Per il collegamento della fotocamera a un computer o a una stampante.

Stampanti



Stampanti compatibili con PictBridge Canon

- Anche senza utilizzare un computer, è possibile stampare le immagini collegando la fotocamera direttamente a una stampante. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino rivenditore Canon.

Archiviazione di foto e filmati



Connect Station CS100

- Un hub multimediale per l'archiviazione delle immagini della fotocamera, la visualizzazione su un televisore collegato, la stampa in modalità wireless su una stampante Wi-Fi compatibile, la condivisione su Internet e altro ancora.

Utilizzo di accessori opzionali

► Foto ► Filmati

Riproduzione su un televisore

► Foto ► Filmati


È possibile vedere le foto su un televisore collegando la fotocamera a un televisore HDTV con un cavo HDMI disponibile in commercio (non superiore a 2,5 m, con un terminale di tipo D all'estremità della fotocamera). I filmati ripresi con una qualità di immagine di [EAFD 59.94P], [EAFD 29.97P], [EAFD 23.98P], [EHD 29.97P], [EAFD 50.00P], [EAFD 25.00P] o [EHD 25.00P] possono essere visualizzati ad alta definizione.

Per ulteriori informazioni sul collegamento o su come commutare gli ingressi, fare riferimento al manuale del televisore.


1 Assicurarsi che la fotocamera e il televisore siano spenti.

2 Collegare la fotocamera al televisore.

- Nel televisore, inserire completamente la spina del cavo nell'ingresso HDMI come mostrato.



- Nella fotocamera, aprire il copritermine e inserire completamente la spina del cavo nel terminale della fotocamera.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



3 Accendere il televisore e passare all'ingresso esterno.

- Commutare l'ingresso del televisore all'ingresso esterno a cui si è collegato il cavo al passo 2.



4 Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante [▶].
- Le immagini della fotocamera vengono visualizzate sul televisore. Sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla.
- Al termine, spegnere la fotocamera e il televisore prima di scollegare il cavo.



- È possibile che alcune informazioni non vengano mostrate quando si visualizzano le immagini su un televisore (193).
- I suoni operativi della fotocamera non vengono riprodotti quando è collegata a un televisore HDTV.

Inserimento e carica della batteria



Caricare la batteria utilizzando la batteria ricaricabile fornita con un adattatore compatto CA-DC30/CA-DC30E opzionale e un cavo interfaccia IFC-600PCU.

1 Inserire la batteria ricaricabile.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 1 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria" (19) per aprire lo sportello.
- Inserire la batteria ricaricabile come descritto al passo 2 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria" (19).
- Attenersi alla procedura indicata al passo 4 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della scheda di memoria" (19) per chiudere lo sportello.

2 Collegare l'adattatore compatto alla fotocamera.

- Aprire lo sportello con la fotocamera spenta (1). Tenere la spina più piccola del cavo interfaccia (venduto separatamente) con l'orientamento mostrato e inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera (2).
- Inserire la spina più grande del cavo interfaccia nell'adattatore compatto.



Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice






3 Caricare la batteria ricaricabile.

- CA-DC30: ruotare la spina verso l'esterno (1) e inserire il carica batteria in una presa di corrente (2).



- CA-DC30E: inserire il cavo di alimentazione nell'adattatore compatto, quindi inserirne l'altra estremità in una presa di corrente.



- La carica ha inizio e la spia di carica USB si accende.
- Al termine della carica, la spia si spegne.
- Rimuovere l'adattatore compatto dalla presa di corrente e il cavo interfaccia dalla fotocamera.



- Per proteggere la batteria ricaricabile e tenerla in condizioni ottimali, l'operazione di carica non deve durare più di 24 ore consecutive.
- Quando si carica un'altra batteria ricaricabile, scollegare sempre il cavo interfaccia dalla fotocamera prima di sostituire la batteria ricaricabile per la ricarica.




- Per informazioni dettagliate sulla durata della carica, il numero di scatti e la durata di registrazione consentiti da una batteria ricaricabile completamente carica, vedere "Alimentazione" (1212).
- È possibile visualizzare le immagini anche mentre la batteria è in carica accendendo la fotocamera e attivando la modalità Riproduzione (23). Tuttavia, non è possibile scattare mentre la batteria è in fase di ricarica.
- Le batterie ricaricabili caricate si scaricano gradualmente anche se non vengono utilizzate. Caricare la batteria ricaricabile il giorno stesso dell'utilizzo o immediatamente prima.
- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA da 100 – 240 V (50/60 Hz). Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

Utilizzo di un computer per caricare la batteria

È anche possibile caricare la batteria inserendo la spina più grande del cavo interfaccia nel terminale USB di un computer nel passo 2 in "Inserimento e carica della batteria" (173). Per ulteriori informazioni sulle connessioni USB del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.

Si consiglia di utilizzare il cavo interfaccia IFC-600PCU (venduto separatamente).



- Aprire lo sportello con la fotocamera spenta. Utilizzando la spina più piccola del cavo nell'orientamento mostrato, inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless


Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice





- Collegare la spina più grande del cavo al computer. Per ulteriori informazioni sulle connessioni del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.



- La ricarica ha inizio e l'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera lampeggia in verde. La ricarica terminerà in circa quattro ore.
- Tuttavia, la ricarica potrebbe richiedere più tempo se si importano le immagini presenti sulla fotocamera sul computer, come descritto in "Salvataggio delle immagini in un computer" (176).
- L'indicatore continua a lampeggiare in verde anche quando termina la ricarica, finché la fotocamera è connessa al computer.



- Se la ricarica si interrompe e l'indicatore si spegne, dopo aver iniziato la ricarica come descritto sopra, premere il pulsante ON/OFF per spegnere la fotocamera.
- Con alcuni computer, la ricarica della batteria potrebbe richiedere che sia inserita una scheda di memoria nella fotocamera. Inserire la scheda di memoria nella fotocamera (19) prima di collegare il cavo alla porta USB del computer.

Utilizzo del software

Per utilizzare le funzionalità del seguente software, scaricare il software dal sito Web di Canon e installarlo sul computer.

- CameraWindow
 - Importare immagini sul computer
 - Aggiungere alla fotocamera gli Stili Foto salvati sul computer
- Image Transfer Utility
 - Impostare Image Sync (153) e ricevere immagini
- Utility mappa
 - Utilizzare una mappa per visualizzare le informazioni GPS che sono state aggiunte alle immagini
- Digital Photo Professional
 - Scorrere, elaborare e modificare le immagini RAW
- Editor di Stile Foto
 - Modificare gli Stili Foto, creare e salvare file di Stili Foto



- Per visualizzare e modificare filmati su un computer, utilizzare un software preinstallato o comunemente disponibile con i filmati registrati dalla fotocamera.



- Image Transfer Utility può anche essere scaricato dalla pagina delle impostazioni di Image Sync di CANON IMAGE GATEWAY.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Collegamento del computer tramite cavo

Verifica dell'ambiente del computer

Per dettagli sui requisiti di sistema del software e informazioni sulla compatibilità, tra cui il supporto di nuovi sistemi operativi, visitare il sito Web di Canon.

Installazione del software


Installare il software come descritto ai passi 1 – 2 di "Installazione di CameraWindow" (140).



- Per disinstallare (rimuovere) il software in Mac OS, nella cartella [Canon Utilities], all'interno della cartella [Applicazioni], trascinare la cartella del software nel Cestino per disinstallarlo, quindi svuotare il Cestino.

Salvataggio delle immagini in un computer

Utilizzando un cavo USB (venduto separatamente; estremità fotocamera: Micro-B), è possibile collegare la fotocamera al computer e salvare le immagini sul computer.



1 Collegare la fotocamera al computer.

- Aprire lo sportello con la fotocamera spenta. Utilizzando la spina più piccola del cavo nell'orientamento mostrato, inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera.



- Collegare la spina più grande del cavo al computer. Per ulteriori informazioni sulle connessioni del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.
- Una volta collegata la fotocamera al computer, la fotocamera si accende automaticamente.

2 Accedere a CameraWindow.

- Mac OS: CameraWindow viene visualizzato quando si stabilisce una connessione tra la fotocamera e il computer.
- Windows: seguire i passi riportati di seguito.
- Nella schermata visualizzata fare clic sul collegamento [] per modificare il programma.
- Scegliere [Scarica le immagini da Canon Camera], quindi fare clic su [OK].
- Fare doppio clic su []

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





3 Salvare le immagini nel computer.

- Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi su [Importa immagini non trasferite].
- Le immagini vengono salvate nella cartella Immagini del computer, in cartelle distinte, denominate in un base alla data.
- Dopo aver salvato le immagini, chiudere CameraWindow, premere il pulsante [D] per spegnere la fotocamera e scollegare il cavo.
- Per visualizzare le immagini salvate su un computer, utilizzare un software preinstallato o comunemente disponibile compatibile con le immagini catturate dalla fotocamera.



- Windows 7: se la schermata mostrata al passo 2 non viene visualizzata, fare clic sull'icona [f] nella barra delle applicazioni.
- Mac OS: se CameraWindow non viene visualizzato dopo il passo 2, fare clic sull'icona [CameraWindow] sul Dock.
- È possibile salvare le immagini in un computer semplicemente collegando la fotocamera al computer, senza utilizzare il software; tenere comunque presente che in questo caso vi sono delle limitazioni.
 - Dopo avere collegato la fotocamera al computer, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima di poter accedere alle immagini della fotocamera.
 - È possibile che le immagini scattate con l'orientamento verticale vengano salvate con l'orientamento orizzontale.
 - Potrebbe non essere possibile salvare le immagini RAW (o JPEG registrate con immagini RAW).
 - Le impostazioni di protezione delle immagini potrebbero essere cancellate dalle immagini salvate in un computer.
 - Possono verificarsi alcuni problemi quando si effettua il salvataggio di immagini o delle informazioni relative alle immagini, in base alla versione del sistema operativo, al software in uso o alle dimensioni dei file immagine.

Stampa delle immagini


► Foto ► Filmati

È possibile stampare le foto scattate e configurare diverse impostazioni utilizzate per la stampante o i servizi di stampa fotografica collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge tramite un cavo. In questo esempio di stampa PictBridge viene utilizzata una stampante Canon SELPHY CP. Consultare anche il manuale dell'utente della stampante.

Stampa facile

► Foto ► Filmati

È possibile stampare le foto scattate collegando la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge tramite un cavo USB (venduto separatamente; estremità fotocamera: Micro-B).



1 Assicurarsi che la fotocamera e la stampante siano spente.

2 Collegare la fotocamera alla stampante.

- Aprire il copriterminale. Tenendo la spina più piccola del cavo nella direzione mostrata, inserirla completamente nel terminale della fotocamera.
- Collegare la spina più grande del cavo alla stampante. Per ulteriori informazioni sul collegamento, consultare il manuale della stampante.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice


Indice



3 Accendere la stampante.


4 Scegliere un'immagine.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.



5 Accedere alla schermata di stampa.

- Premere il pulsante [Stampa], scegliere [Stampa], quindi premere nuovamente il pulsante [Stampa].



6 Stampare l'immagine.

- Scegliere [Stampa], quindi premere il pulsante [Stampa].
- La stampa ha inizio.
- Per stampare altre immagini, ripetere le procedure descritte sopra partendo dal passo 4 una volta terminata la stampa.
- Al termine della stampa, spegnere la fotocamera e la stampante e scollegare il cavo.



- Per informazioni sulle stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), vedere "Stampanti" (172).

Configurazione delle impostazioni di stampa


► Foto ► Filmati

1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 5 in "Stampa facile" (177) per accedere a questa schermata.

2 Configurare le impostazioni.

- Toccare una voce, quindi nella schermata successiva, scegliere un'opzione. Premere il pulsante [Stampa] per tornare alla schermata di stampa.



👤	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Data	Stampa le immagini a cui è stata aggiunta la data.
	N. file	Stampa le immagini a cui è stato aggiunto il numero di file.
	Entrambi	Stampa le immagini a cui sono stati aggiunti la data e il numero di file.
	Off	–
🖨️	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Off	–
	On	Utilizza le informazioni dell'ora di scatto per stampare con impostazioni ottimali.
	O.rossi1	Consente di correggere l'effetto occhi rossi.
📄	N. di copie	Scegliere il numero di copie da stampare.
Ritaglio	–	Specificare l'area desiderata dell'immagine da stampare (179).
Imposta carta	–	Specificare il formato della carta, il layout e altri dettagli (179).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Ritaglio delle immagini prima della stampa

► Foto ► Filmati

Ritagliando le immagini prima della stampa, è possibile stampare un'area desiderata dell'immagine, anziché l'immagine completa.



1 Scegliere [Ritaglio].

- Dopo avere seguito la procedura indicata al passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (178) per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Ritaglio].
- Intorno all'area dell'immagine da stampare viene visualizzata una cornice di ritaglio.



2 Modificare la cornice di ritaglio in base alle necessità.

- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom.
- Per spostare la cornice, trascinarla.
- Per ruotare la cornice, premere il pulsante [INFO].
- Al termine, premere il pulsante [SET].

3 Stampare l'immagine.


- Attenersi alla procedura indicata al passo 6 in "Stampa facile" (177) per stampare.



- Potrebbe non essere possibile ritagliare immagini di piccole dimensioni o di determinati formati.

Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa

► Foto ► Filmati



1 Scegliere [Imposta carta].

- Dopo avere seguito la procedura indicata al passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (178) per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Imposta carta].



2 Scegliere un formato della carta.

- Scegliere un'opzione e premere il pulsante [SET].



3 Scegliere il tipo di carta.

- Scegliere un'opzione e premere il pulsante [SET].



4 Scegliere il layout.

- Scegliere un'opzione e premere il pulsante [SET].
- Se si sceglie [N° imm/pag], specificare il numero di immagini per foglio.
- Premere il pulsante [SET].

5 Stampare l'immagine.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 6 in "Stampa facile" (177) per stampare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Opzioni di layout disponibili

Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
Con bordi	Stampa lasciando uno spazio bianco intorno all'immagine.
No bordi	Stampa senza lasciare alcun bordo.
N°imm.xpag	Scegliere il numero di immagini da stampare per foglio.
ID foto	Stampa le immagini a fini identificativi. Disponibile solo per le immagini con un'impostazione dei pixel di registrazione L e un formato immagine pari a 3:2.
Form.fisso	Scegliere il formato di stampa. È possibile scegliere fra i formati 90 x 130 mm, Cartolina e Ampio.

Stampa di fototessere

► Foto ► Filmati

1 Scegliere [ID foto].

- Dopo avere seguito la procedura indicata ai passi 1 – 4 in "Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa" (179), scegliere [ID foto] e premere il pulsante [OK].

2 Scegliere la lunghezza del lato lungo e di quello corto.

- Scegliere una voce e premere il pulsante [OK]. Nella schermata successiva scegliere la lunghezza e premere il pulsante [OK].

3 Scegliere l'area di stampa.

- Scegliere [Ritaglio], quindi premere il pulsante [OK].
- Attenersi alla procedura del passo 2 in "Ritaglio di immagini prima della stampa" (179) per scegliere l'area di stampa.




4 Stampare l'immagine.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 6 in "Stampa facile" (177) per stampare.

Stampa di scene di filmati

► Foto ► Filmati



1 Accedere alla schermata di stampa.

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 5 in "Stampa facile" (177) per scegliere un filmato. Viene visualizzata la schermata a sinistra.

2 Scegliere un metodo di stampa.

- Scegliere [Copia], quindi premere il pulsante [OK]. Nella schermata successiva scegliere un'opzione e premere il pulsante [OK] per tornare alla schermata di stampa.

3 Stampare l'immagine.

- Attenersi alla procedura indicata al passo 6 in "Stampa facile" (177) per stampare.

Opzioni di stampa dei filmati

Singolo	Consente di stampare la scena corrente come una foto.
Sequenza	Consente di stampare una serie di scene, separate da una certa distanza, su un singolo foglio. È anche possibile stampare il numero di cartella, il numero del file e il tempo trascorso per il fotogramma impostando [Didascalia] su [On].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice





- Per annullare la stampa in corso, premere il pulsante [STOP], quindi toccare [OK].
- Dopo aver visualizzato una scena da stampare come descritto nei passi 2 – 5 di "Visualizzazione" (1103), è anche possibile accedere alla schermata al passo 1 da qui toccando [OK] nel pannello di controllo dei filmati.

Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)

► Foto ► Filmati

Nella fotocamera è possibile impostare la stampa in batch (183) e l'ordine di stampe da un centro di sviluppo fotografico. Scegliere fino a 998 immagini nella scheda di memoria e configurare le relative impostazioni, come il numero di copie, attenendosi alla seguente procedura. Le informazioni di stampa approntate in questo modo saranno conformi agli standard DPOF (Digital Print Order Format).



- Non è possibile includere immagini RAW nella lista di stampa.

Configurazione delle impostazioni di stampa

► Foto ► Filmati

Specificare il formato di stampa, se aggiungere la data o il numero di file e altre impostazioni attenendosi alla seguente procedura. Queste impostazioni vengono applicate a tutte le immagini dell'elenco stampa.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imp. di stampa] nella scheda [14], quindi premere il pulsante [OK].
- Scegliere [Impostaz. di Stampa], quindi premere il pulsante [OK]. Nella schermata successiva scegliere e configurare le voci in base alle necessità.

Tipo di stampa	Standard	Viene stampata un'immagine per foglio.
	Indice	In ogni foglio vengono stampate versioni di dimensioni ridotte di più immagini.
	Entrambi	Vengono stampati entrambi i formati standard e indice.
Data	On	Le immagini vengono stampate con la data di scatto.
	Off	–
Nr. File	On	Le immagini vengono stampate con il numero di file.
	Off	–
Elim. Dati DPOF	On	Tutte le impostazioni dell'elenco stampa vengono eliminate dopo la stampa.
	Off	–



- In alcuni casi, alcune impostazioni DPOF potrebbero non venire applicate dalla stampante o dal centro di sviluppo fotografico.
- [OK] potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.



- Specificando [Indice], non sarà possibile scegliere [On] per [Data] e [Nr. File] contemporaneamente.
- Con alcune stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), la funzione di stampa indice non è disponibile.
- La data viene stampata nel formato corrispondente alle informazioni sulle impostazioni di [Data/Ora] nella scheda [12] (120).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Impostazione della stampa per le singole immagini

► Foto ► Filmati



1 Scegliere [Selez.Immag&Q.tà].

- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imp. di stampa] nella scheda [▶4], quindi premere il pulsante [SET].
- Scegliere [Selez.Immag&Q.tà], quindi premere il pulsante [SET].

2 Scegliere un'immagine.

- Trascinare lo schermo verso e destra o verso sinistra per scegliere un'immagine.
- Se si specifica la stampa indice per l'immagine, questa viene etichettata con l'icona [✓]. Per annullare la stampa indice dell'immagine, premere nuovamente il pulsante [SET]. [✓] non viene più visualizzato.



3 Specificare il numero di stampe.

- Toccare [▲][▼] per specificare il numero di stampe (fino a 99).
- Per impostare la stampa per altre immagini e specificare il numero di stampe, ripetere la procedura dei passi 2 – 3.
- Al termine, premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata del menu.

Impostazione della stampa per una serie di immagini

► Foto ► Filmati



- Attenersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (182), scegliere [Selezione Gamma] e premere il pulsante [SET].
- Attenersi alla procedura indicata ai passi 2 – 3 in "Selezione di un intervallo" (114) per specificare le immagini.
- Toccare [Ordine].


Impostazione della stampa per una tutte le immagini

► Foto ► Filmati



- Attenersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (182), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [SET].
- Toccare [OK].

Cancellazione di tutte le immagini dall'elenco stampa



- Attenersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (182), scegliere [Elimina le Selezioni] e premere il pulsante [SET].
- Toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Stampa di immagini aggiunte all'elenco stampa (DPOF)

► Foto ► Filmati




- Dopo avere aggiunto le immagini alla lista di stampa (📖 181 – 📖 182), viene visualizzata questa schermata dopo avere collegato la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge. Scegliere [Stampa ora], quindi premere semplicemente il pulsante [📄] per stampare le immagini nella lista di stampa.
- Qualsiasi lavoro di stampa DPOF temporaneamente sospeso verrà ripreso dall'immagine successiva.

Aggiunta di immagini a un fotolibro

► Foto ► Filmati

Per impostare i fotolibri nella fotocamera, scegliere fino a 998 immagini di una scheda di memoria e utilizzare CameraWindow per importarle nel computer (📖 175), dove verranno copiate nella relativa cartella. Questa funzione è utile per ordinare fotolibri stampati online o per stamparli con la propria stampante.

Scelta di un metodo di selezione




- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imp. fotolibro] nella scheda [▶4], quindi scegliere il metodo di selezione delle immagini.



- [!] potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.

Aggiunta delle immagini singole

► Foto ► Filmati



1 Selezionare [Scegli].


- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 183), selezionare [Scegli] e premere il pulsante [📄].

2 Scegliere un'immagine.

- Scegliere un'immagine dopo avere effettuato uno scorrimento trascinando verso sinistra o verso destra. Premere il pulsante [📄].
- Viene visualizzato [✓].
- Per rimuovere l'immagine dal fotolibro, premere nuovamente il pulsante [📄]. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.
- Al termine, premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata del menu.

Aggiunta di tutte le immagini a un fotolibro

► Foto ► Filmati



- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 183), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [📄].
- Toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Rimozione di tutte le immagini da un fotolibro

► Foto ► Filmati



- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (📖 183), scegliere [Elimina le Selezioni] e premere il pulsante [🗑️].
- Toccare [OK].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Appendice

Informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi relativi alla fotocamera, controllare prima quanto segue. Se le indicazioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Alimentazione

Quando si preme il pulsante ON/OFF non accade nulla.

- Verificare che la batteria ricaricabile sia carica (118).
- Verificare che la batteria ricaricabile sia inserita con l'orientamento corretto (119).
- Verificare che lo sportello della scheda di memoria/del vano batteria sia completamente chiuso (119).
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria ricaricabile per alcune volte.

La batteria ricaricabile si esaurisce rapidamente.

- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie possono risultare inferiori. Provare a riscaldare leggermente la batteria ricaricabile riponendola, ad esempio, in una tasca, e assicurarsi che i terminali non tocchino oggetti metallici.
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria ricaricabile per alcune volte.
- Se le misure intraprese non sono risolutive e la batteria ricaricabile continua a esaurirsi rapidamente dopo la ricarica, vuol dire che ha esaurito il suo ciclo di vita. Acquistare una nuova batteria ricaricabile.

L'obiettivo non è rientrato.

- Non aprire lo sportello della scheda di memoria/del vano batteria quando la fotocamera è accesa. Chiudere lo sportello, accendere la fotocamera, quindi spegnerla nuovamente (119).

La batteria ricaricabile si è gonfiata.

- Il rigonfiamento della batteria è normale e non pone problemi di sicurezza. Tuttavia, se il rigonfiamento è tale da impedire l'inserimento della batteria ricaricabile nella fotocamera, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Visualizzazione su televisore

Le immagini della fotocamera appaiono distorte o non vengono visualizzate sul televisore (172).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scatto

Non è possibile scattare.

- In modalità riproduzione (📖103) premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖26).

In condizioni di luce scarsa la visualizzazione sullo schermo è anomala (📖27).

Durante lo scatto la visualizzazione sullo schermo è anomala.

- Tenere presente che i problemi di visualizzazione riportati di seguito non vengono registrati nelle foto, ma nei filmati.
 - Quando viene utilizzata l'illuminazione fluorescente o LED, potrebbe verificarsi lo sfarfallio dello schermo e potrebbero apparire strisce orizzontali.

La visualizzazione a schermo intero non è disponibile durante la ripresa (📖47).

⚡ lampeggia sullo schermo quando si preme il pulsante dell'otturatore e non è possibile effettuare riprese (📖36).

📷 viene visualizzato quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (📖36).

- Impostare [Mod. IS] su [Continuo] (📖51).
- Sollevare il flash e impostare la modalità Flash su ⚡ (📖89).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖74).
- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (📖51).

Gli scatti non sono a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco i soggetti prima di premerlo completamente per scattare (📖26).
- Assicurarsi che i soggetti si trovino all'interno del campo di messa a fuoco (📖210).
- Impostare [Scatto luce AF ausiliaria] su [Attiva] (📖52).
- Verificare che le funzioni non necessarie, ad esempio la funzione macro, siano disattivate.
- Provare a scattare utilizzando il blocco della messa a fuoco o il Blocco AF (📖84, 📖88).

Le immagini sono sfocate.

- Quando si utilizza la funzione dello scatto a tocco per scattare, le immagini possono risultare sfocate a seconda delle condizioni di scatto. Tenere ferma la fotocamera durante lo scatto.

Lo scatto continuo si interrompe all'improvviso.

- Lo scatto continuo si interrompe automaticamente dopo circa 2.000 foto scattate contemporaneamente. Rilasciare il pulsante dell'otturatore un momento prima di riprendere a scattare.

Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF e la fotocamera non mette a fuoco.

- Affinché le cornici AF siano visualizzate e la fotocamera metta a fuoco correttamente, provare a comporre lo scatto centrando le aree del soggetto a contrasto più elevato prima di premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In alternativa, provare a premere ripetutamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

I soggetti negli scatti appaiono troppo scuri.

- Sollevare il flash e impostare la modalità Flash su ⚡ (📖89).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖73).
- Regolare la luminosità utilizzando l'Ottimizzatore automatico della luce (📖76).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖73).

I soggetti appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Abbassare il flash e impostare la modalità Flash su 📷 (📖33).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (📖73).
- Utilizzare il blocco AE o la funzione di lettura spot (📖73).
- Ridurre l'illuminazione sui soggetti.

Gli scatti appaiono troppo scuri nonostante l'attivazione del flash (📖36).

- Scattare nell'area di copertura del flash (📖211).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione del flash o modificando il livello di potenza del flash (📖90, 📖95).
- Aumentare la sensibilità ISO (📖74).

I soggetti negli scatti effettuati con il flash appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Scattare nell'area di copertura del flash (📖211).
- Abbassare il flash e impostare la modalità Flash su 📷 (📖33).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione del flash o modificando il livello di potenza del flash (📖90, 📖95).

Negli scatti con il flash appaiono dei puntini bianchi.

- Questo problema è causato dalla luce prodotta dal flash, che riflette la polvere o particelle aerodisperse.

Le immagini appaiono sgranate.

- Ridurre la sensibilità ISO (📖74).
- In alcune modalità di scatto le sensibilità ISO elevate possono causare immagini sgranate (📖53).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



I soggetti presentano l'effetto occhi rossi.

- Impostare [Luce o. rossi] su [On] (📖52). La lampadina di riduzione occhi rossi (📖4) verrà attivata negli scatti con il flash. Per ottenere risultati ottimali, indicare ai soggetti di guardare la lampadina di riduzione occhi rossi. Provare, inoltre, ad aumentare l'illuminazione nelle scene di interni e a scattare da una distanza più ravvicinata.
- Modificare le immagini utilizzando la correzione occhi rossi (📖123).

La registrazione delle immagini nella scheda di memoria richiede troppo tempo o lo scatto continuo è più lento.

- Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della scheda di memoria (📖162).

Le impostazioni di scatto o le impostazioni del menu Imp. rapida non sono disponibili.

- Le voci delle impostazioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto. Consultare le sezioni "Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto", "Menu Imp. rapida" e "Scheda Scatto" (📖195 – 📖200).

L'icona Neonati o Bambini non viene visualizzata.

- Le icone Neonati e Bambini non verranno visualizzate se il compleanno non è stato impostato nelle informazioni sul viso (📖43). Se le icone non vengono visualizzate anche se si imposta il compleanno, registrare nuovamente le informazioni sul viso (📖43) oppure assicurarsi che la data e l'ora siano impostate correttamente (📖165).

Touch AF o Scatto a tocco non funzionante.

- Il Touch AF o lo Scatto a tocco non funzionerà se si toccano i bordi dello schermo. Toccare più vicino al centro dello schermo.
- Se [Imp. blocco auto schermo] è impostato su [Attiva], sbloccare il pannello touch screen (📖167).

Ripresa di filmati

Il tempo trascorso visualizzato non è corretto o la registrazione è interrotta.

- Utilizzare la fotocamera per formattare la scheda di memoria o passare a una scheda che supporta la registrazione ad alta velocità. Anche se la visualizzazione del tempo trascorso non è corretta, la lunghezza dei filmati nella scheda di memoria corrisponde alla durata di registrazione effettiva (📖162, 📖212).

❗ viene visualizzato e la ripresa si interrompe automaticamente.

- Il buffer della memoria interna della fotocamera si è riempito perché la fotocamera non è riuscita a registrare sulla scheda di memoria con sufficiente rapidità. Attenersi a una delle seguenti misure.
 - Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della scheda di memoria (📖162).
 - Ridurre la qualità dell'immagine (📖49).
 - Passare a una scheda di memoria che supporta la registrazione ad alta velocità (📖212).

Non è possibile effettuare lo zoom.

- Non è possibile effettuare lo zoom in modalità 📷 (📖60).
- Non è possibile effettuare lo zoom durante la ripresa di filmati in modalità 📹 (📖57) e 📹 (📖69).

I soggetti appaiono distorti.

- I soggetti che passano rapidamente davanti alla fotocamera possono apparire distorti. Ciò non costituisce un malfunzionamento.

Viene registrato il rumore lineare.

- Potrebbe essere registrato il rumore lineare se luci o altre fonti luminose appaiono nella schermata di scatto in una scena scura. Ricomporre lo scatto in modo che la luce brillante non sia visibile nella schermata di scatto o nelle vicinanze.

Riproduzione

Non è possibile effettuare la riproduzione.

- La riproduzione di immagini o filmati potrebbe non essere possibile se si utilizza un computer per rinominare i file o modificare la struttura delle cartelle.

La riproduzione si arresta o l'audio salta.

- Passare a una scheda di memoria sulla quale è stata eseguita la formattazione di basso livello con la fotocamera (📖162).
- Durante la riproduzione di filmati copiati in schede di memoria con velocità di lettura basse possono verificarsi brevi interruzioni.
- Durante la riproduzione di filmati su un computer, i fotogrammi possono bloccarsi e l'audio saltare se le prestazioni del computer non sono adeguate.

Il suono non viene riprodotto durante i filmati.

- Regolare il volume (📖23) nel caso in cui sia stato attivato [Silenzioso] (📖166) o se il suono nel filmato è debole.
- L'audio non viene riprodotto nei filmati ripresi in modalità 📹 (📖57), 📹 (📖63, 📖69) o 📹 (📖71), poiché in tali modalità non viene registrato.



Non è possibile accedere alla schermata iniziale di Video Ricordi Speciali toccando [A/B].

- Se la fotocamera è collegata a una stampante, non è possibile visualizzare la schermata iniziale. Scollegare la fotocamera dalla stampante.
- Non è possibile visualizzare la schermata iniziale se è in corso una connessione Wi-Fi. Terminare la connessione Wi-Fi.

L'icona del soggetto desiderato per un album non è visualizzata nella schermata iniziale di Video Ricordi Speciali.

- Nella semplice modalità di visualizzazione delle informazioni (104), scegliere un'immagine che mostri il nome della persona prima di accedere alla schermata iniziale di Video Ricordi Speciali (128).

Scheda di memoria

La scheda di memoria non viene riconosciuta.

- Riavviare la fotocamera con la scheda di memoria inserita (25).

Computer

Non è possibile trasferire le immagini a un computer.

- Quando si tenta di trasferire immagini al computer utilizzando un cavo, provare a ridurre la velocità di trasferimento attenendosi alla seguente procedura.
 - Tenendo premuto completamente il pulsante dell'otturatore e la leva dello zoom verso [A], premere il pulsante [▶]. In modalità riproduzione, spostare la leva dello zoom verso [AAA] e nella schermata successiva scegliere [B] e premere il pulsante [SE].

Wi-Fi

Impossibile accedere al menu Wi-Fi.

- In modalità riproduzione, non è possibile accedere al menu Wi-Fi durante la visualizzazione ingrandita o la visualizzazione indice. Tornare alla visualizzazione dell'immagine singola e riprovare. Analogamente, non è possibile accedere al menu Wi-Fi durante la riproduzione gruppo o la visualizzazione filtrata delle immagini nelle circostanze specificate. Annullare la riproduzione gruppo o la visualizzazione filtrata delle immagini.
- Non è possibile accedere al menu Wi-Fi se la fotocamera è collegata a una stampante, a un computer o a una TV tramite cavo. Scollegare il cavo.

Impossibile aggiungere un dispositivo o una destinazione.

- È possibile aggiungere alla fotocamera un totale di 20 voci delle informazioni di connessione. Prima di tutto, eliminare tutte le informazioni di connessione non necessarie, dopodiché aggiungere nuovi dispositivi o nuove destinazioni (158).
- Utilizzare un computer o uno smartphone per registrare servizi Web (145).
- Per aggiungere uno smartphone, prima di tutto installare sullo smartphone l'applicazione Camera Connect dedicata (137).
- Per aggiungere un computer, prima di tutto installare sul computer il software CameraWindow. Controllare inoltre il computer e le impostazioni dell'ambiente Wi-Fi (140, 141).
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di fonti di interferenza del segnale Wi-Fi, ad esempio forni a microonde e altre apparecchiature che utilizzano la banda a 2,4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.

Impossibile connettersi al punto di accesso.

- Verificare che il canale impostato per il punto di accesso sia supportato dalla fotocamera (213). Si noti che specificare manualmente un canale supportato è preferibile all'assegnazione automatica.

Impossibile inviare immagini.

- Lo spazio di archiviazione del dispositivo di destinazione è insufficiente. Incrementare lo spazio e inviare nuovamente le immagini.
- L'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda di memoria presente nella fotocamera di destinazione è impostato nella posizione di blocco. Fare scorrere l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco.
- Non è possibile inviare immagini RAW. Per le immagini catturate sia in formato JPEG che RAW, viene inviata solo la versione in formato JPEG. Tuttavia, le immagini RAW possono essere inviate utilizzando Image Sync.
- Non è possibile inviare immagini a CANON iMAGE GATEWAY o ad altri servizi Web se le cartelle o i file che le contengono vengono spostati o rinominati sul computer a cui le immagini sono state inviate utilizzando Image Sync tramite un punto di accesso (153). Prima di spostare o rinominare tali cartelle o file immagine sul computer, verificare che le immagini siano già state inviate a CANON iMAGE GATEWAY o ad altri servizi Web.

Impossibile ridimensionare le immagini per l'invio.

- Non è possibile ridimensionare le immagini con un'impostazione dei pixel di registrazione superiore a quella originale.
- Non è possibile ridimensionare i filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



L'invio delle immagini richiede molto tempo./La connessione wireless si interrompe.

- È probabile che sia necessario molto tempo per inviare più immagini. Provare a ridimensionare l'immagine per ridurre il tempo di invio (153).
- È probabile che sia necessario molto tempo per inviare i filmati.
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di fonti di interferenza del segnale Wi-Fi, ad esempio forni a microonde e altre apparecchiature che utilizzano la banda a 2,4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.

Nessun messaggio di notifica viene ricevuto su un computer o uno smartphone dopo aver aggiunto CANON IMAGE GATEWAY alla fotocamera.

- Assicurarsi che l'indirizzo e-mail immesso sia corretto e provare ad aggiungere di nuovo la destinazione.
- Verificare le impostazioni e-mail sul computer o sullo smartphone. Se sono configurati per bloccare i messaggi e-mail da determinati domini, potrebbe non essere possibile ricevere il messaggio di notifica.

Si desidera cancellare le informazioni sulla connessione Wi-Fi prima di disfarsi della camera o di darla ad altri.

- Reimpostare impostazioni Wi-Fi (160).

Messaggi visualizzati sullo schermo

Se viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare le seguenti operazioni.

Scatto o riproduzione

Scheda di memoria assente

- La scheda di memoria potrebbe essere stata inserita secondo l'orientamento errato. Reinsierirla con l'orientamento corretto (19).

Scheda memoria bloccata

- L'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda di memoria è impostato sulla posizione di blocco. Impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco (19).

Impossibile registrare!

- Si è tentato di scattare senza aver inserito una scheda di memoria nella fotocamera. Per scattare, inserire una scheda di memoria con l'orientamento corretto (19).

Errore scheda di memoria (162)

- Se lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche dopo avere formattato una scheda di memoria supportata (2) e averla inserita secondo l'orientamento corretto (19), contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Spazio scheda insuff.

- Lo spazio libero sulla scheda di memoria è insufficiente per scattare (33, 53, 72, 92) o modificare le immagini (120). Eliminare le immagini non necessarie (115) o inserire una scheda di memoria con spazio libero sufficiente (19).

Tocco AF non disp.

- Tocco AF non è disponibile nella modalità di scatto corrente (195).

Tocco AF annullato

- Non è più possibile rilevare il soggetto selezionato per Tocco AF (88).

Caricare la batteria (18)

Nessuna Immagine.

- La scheda di memoria non contiene immagini da visualizzare.

Elemento protetto! (113)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Immagine non identificata./JPEG Incompatibile/Immagine troppo grande./Impossib. riprodurre MOV/Impossib. riprodurre MP4

- Non è possibile visualizzare immagini non supportate o danneggiate.
- Potrebbe non essere possibile visualizzare immagini modificate o ridenominate su un computer oppure le immagini scattate con un'altra fotocamera.

Impossibile ingrandire!/Impossibile ruotare/Imposs. modificare l'immag./Imposs.modificare/Immagine non selezionabile./Nessuna informazione ID

- Le funzioni riportate di seguito potrebbero non essere disponibili per le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure per le immagini scattate con un'altra fotocamera. Le funzioni indicate con un asterisco (*) non sono disponibili per i filmati.

Modifica ID info* (📖110), Ingrandimento* (📖111), Rotazione* (📖117), Preferiti (📖118), Modifica* (📖120), Lista di Stampa* (📖181) e Imp. fotolibro* (📖183).

Int. selezione non valido

- Durante la specifica di un intervallo per una selezione di immagini (📖114, 📖116, 📖182), si è tentato di scegliere un'immagine iniziale successiva a quella finale o viceversa.

Limite selez. superato

- Sono state selezionate più di 998 immagini per la lista di stampa (📖181) o per l'impostazione del fotolibro (📖183). Scegliere al massimo 998 immagini.
- Non è stato possibile salvare correttamente le impostazioni della lista di stampa (📖181) o le impostazioni del fotolibro (📖183). Ridurre il numero delle immagini selezionate e riprovare.
- Si è tentato di scegliere più di 500 immagini in Protezione (📖113), Elimina (📖115), Preferiti (📖118), Lista di Stampa (📖181) o Impost. fotolibro (📖183).

Errore nome!

- Non è stato possibile creare la cartella o l'immagine perché è già stato raggiunto il numero massimo di file consentito (999) per memorizzare immagini nella scheda ed è stato raggiunto il numero massimo di immagini consentito (9999) nelle cartelle. Nella scheda [📖1] impostare [Numero file] su [Auto reset] (📖161) o formattare la scheda di memoria (📖162).

Errore obiettivo

- Questo errore può verificarsi se l'obiettivo viene trattenuto mentre è in movimento oppure quando la fotocamera è utilizzata in ambienti in cui è presente polvere o sabbia.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In questo caso, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Rilevato errore fotocamera (*numero errore*)

- Se questo messaggio di errore viene visualizzato immediatamente dopo uno scatto, è possibile che l'immagine non sia stata salvata. Passare alla modalità riproduzione per controllare l'immagine.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In tal caso, prendere nota del numero di errore (Exx) e contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Errore file

- Potrebbe non essere possibile eseguire correttamente la stampa (📖177) di foto di altre fotocamere o di immagini che sono state modificate utilizzando il software del computer, anche se la fotocamera è connessa alla stampante.

Errore di stampa

- Verificare l'impostazione del formato carta (📖179). Se questo messaggio di errore viene visualizzato quando l'impostazione è corretta, riavviare la stampante e ripetere l'impostazione sulla fotocamera.

Assorb. inchiostro pieno

- Contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere un assorbitore di inchiostro sostitutivo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Wi-Fi

Connessione fallita

- Non sono stati riconosciuti punti di accesso. Verificare le relative impostazioni (📖141).
- Non è stato possibile individuare un dispositivo. Spegnerne e riaccendere la fotocamera, quindi riprovare a connettersi.
- Controllare il dispositivo che si desidera connettere e assicurarsi che sia pronto a stabilire la connessione.

Imposs. stabilire punto di acc.

- Sono stati premuti i pulsanti WPS su diversi punti di accesso contemporaneamente. Riprovare a connettersi.

Nessun punto di accesso trovato

- Controllare che il punto di accesso sia stato attivato.
- In caso di connessione manuale a un punto di accesso, assicurarsi di aver immesso il SSID corretto

Password errata/Impostazioni sicurezza Wi-Fi errate

- Verificare le impostazioni di sicurezza del punto di accesso (📖141).

Conflitto indirizzi IP

- Reimpostare l'indirizzo IP, in modo che non entri in conflitto con altri indirizzi.

Disconnesso/File non ricevuto/Invio non riuscito

- Ci si potrebbe trovare in un ambiente dove i segnali Wi-Fi sono ostruiti.
- Evitare l'uso della funzione Wi-Fi della fotocamera in prossimità di forni a microonde e altri dispositivi che utilizzano la banda a 2,4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.
- Controllare che non si siano verificati errori nel dispositivo connesso.

Invio non riuscito

Errore scheda di memoria

- Se lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche dopo aver inserito una scheda di memoria formattata secondo l'orientamento corretto, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

File non ricevuto

Spazio scheda insuff.

- Lo spazio libero sulla scheda di memoria della fotocamera di riferimento è insufficiente per ricevere le immagini. Eliminare le immagini per ottenere spazio sulla scheda di memoria oppure inserire una scheda di memoria con spazio sufficiente.

File non ricevuto

Scheda memoria bloccata

- L'interruttore di protezione della scrittura della scheda di memoria presente nella fotocamera di destinazione è impostata sulla posizione di blocco. Fare scorrere l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco.

File non ricevuto

Errore nome!

- Quando vengono raggiunte le quantità massime per cartella (999) e immagine (9.999) nella fotocamera di destinazione, non è più possibile ricevere le immagini.

Memoria insuff. sul server

- Per creare spazio, eliminare le immagini non necessarie caricate su CANON IMAGE GATEWAY.
- Salvare le immagini inviate tramite Image Sync (📖153) al computer.

Controlla impostazioni di rete

- Verificare che il computer sia in grado di connettersi a Internet tramite le impostazioni di rete attuali.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Informazioni visualizzate sullo schermo

Scatto (Visualizzazione informazioni)



- | | |
|--|---|
| (1) Modalità di scatto (📖195),
Icona scena (📖37) | (9) Stato connessione Bluetooth
(📖133) |
| (2) Modalità Flash (📖89) | (10) Modalità Eco (📖164) |
| (3) Compensazione dell'esposizione
del flash / Livello di potenza del
flash (📖90, 📖95) | (11) Stile Foto (📖79) |
| (4) Metodo di lettura (📖73) | (12) Ottimizzatore automatico della
luce (📖76) |
| (5) Filtro ND (📖76) | (13) Autoscatto (📖40) |
| (6) Modo scatto (📖42),
Scatto AEB (📖75),
Bracketing della messa a fuoco
(📖83) | (14) Icona Modalità IS (📖38) |
| (7) Bilanciamento del bianco (📖77) | (15) Livello della batteria (📖192) |
| (8) Riduzione del disturbo con
sensibilità ISO elevate (📖75) | (16) Compressione foto (📖47),
Impostazione pixel di registrazione
(📖47) |
| | (17) Scatti registrabili (📖212) |
| | (18) Ingrandimento zoom (📖39),
Teleconvertitore Digitale (📖84) |

- | | |
|--|--|
| (19) Numero massimo di scatti continui | (32) Diaframma (📖93) |
| (20) Qualità filmato (📖49) | (33) Livella elettronica (📖50) |
| (21) Tempo disponibile (📖212) | (34) Livello di esposizione (📖93) |
| (22) Istogramma (📖105) | (35) Sensibilità ISO (📖74) |
| (23) Menu Impostazione rapida
(📖28) | (36) Modalità Auto ibrida (📖35) |
| (24) Campo focus (📖81, 📖82),
Blocco AF (📖88) | (37) Avvertenza di effetto fotocamera
mossa (📖36) |
| (25) Blocco AE (📖73),
Blocco FE (📖90) | (38) Barra dello zoom (📖33) |
| (26) Cornice AF (📖84),
Cornice Punto AE Spot (📖73) | (39) Indicatore MF (📖82) |
| (27) Modifica della funzione della
ghiera anteriore (📖96) | (40) Compensazione dell'esposizione
(📖73) |
| (28) Scatto a tocco (📖42) | (41) Filtro Vento (📖68) |
| (29) Passaggio alla messa a fuoco
manuale (📖82) | (42) Fuso Orario (📖165) |
| (30) Griglia (📖98) | (43) Stabilizzazione dell'immagine
(📖51) |
| (31) Velocità otturatore
(📖92, 📖93) | (44) 📷 Livellazione automatica
(📖50) |
| | (45) 📷 Otturatore lento automatico
(📖68) |
| | (46) Attenuatore (📖69) |

Livello della batteria

Un'icona o un messaggio sullo schermo indica il livello di carica della batteria.

Schermo	Dettagli
	Carica sufficiente
	Batteria parzialmente esaurita, ma carica sufficiente
	Batteria quasi esaurita. Sostituire quanto prima la batteria ricaricabile
[Caricare la batteria]	Batteria esaurita. Sostituire immediatamente la batteria ricaricabile

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori


Appendice

Indice



Durante la riproduzione

Info visual. 1




- | | |
|---|--|
| (1) Immagine corrente/Totale immagini | (8) Protezione (📖113) |
| (2) Livello della batteria (📖192) | (9) Numero cartella – Numero file (📖161) |
| (3) Intensità del segnale Wi-Fi (📖132) | (10) Velocità otturatore (📖92, 📖93) |
| (4) Stato connessione Bluetooth (📖133) | (11) Diaframma (📖93) |
| (5) Image Sync completato (📖153) | (12) Livello di compensazione dell'esposizione (📖73) |
| (6) Modificatore*1 (📖120, 📖121, 📖122, 📖123) | (13) Sensibilità ISO (📖74) |
| (7) Preferiti (📖118) | (14) Qualità immagine*2 (📖47) |

*1 Visualizzato per immagini a cui è applicato un filtro creativo, il ridimensionamento, il ritaglio o la correzione occhi rossi.

*2 Le immagini ritagliate sono contrassegnate con [📏].

Info visual. 2



- | | |
|---|---|
| (1) Data/ora di scatto (📖20) | (13) Modalità di lettura (📖73) |
| (2) Istogramma (📖105) | (14) Ottimizzatore automatico della luce (📖76) |
| (3) Modalità di scatto (📖195) | (15) Filtro ND (📖76), Effetto di riproduzione clip breve (📖69), Velocità di riproduzione del filmato in miniatura (📖57), Frame rate/intervallo di tempo di filmati time-lapse (📖69) o filmati stelle time-lapse (📖63) |
| (4) Velocità otturatore (📖92, 📖93) | (16) Riduzione del disturbo con sensibilità ISO elevate (📖75) |
| (5) Diaframma (📖93) | (17) Campo focus (📖81) |
| (6) Livello di compensazione dell'esposizione (📖73) | (18) Correz.occhi rossi (📖123) |
| (7) Sensibilità ISO (📖74) | (19) Qualità immagine* (📖47) |
| (8) Priorità tonalità chiare (📖76) | (20) Impostazione pixel di registrazione (📖212) |
| (9) Bilanciamento del bianco (📖77) | (21) Dimensioni immagine |
| (10) Correzione del bilanciamento del bianco (📖78) | |
| (11) Dettagli impostazione Stile Foto (📖79) | |
| (12) Compensazione dell'esposizione del flash (📖90) | |

* Le immagini ritagliate sono contrassegnate con [📏].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Info visual. 3

Mostra le informazioni GPS e un istogramma RGB. Le informazioni sulla parte superiore dello schermo corrispondono a quelle di Info visual. 2.

Info visual. 4

Mostra le informazioni sul bilanciamento del bianco. Le informazioni sulla parte superiore dello schermo corrispondono a quelle di Info visual. 2.

Info visual. 5

Mostra le informazioni su Stile Foto. Le informazioni sulla parte superiore dello schermo corrispondono a quelle di Info visual. 2.

Riepilogo del pannello di controllo del filmato

Le seguenti operazioni sono disponibili nel pannello di controllo dei filmati a cui è possibile accedere come descritto in "Visualizzazione" (📖 103).

	Mostrata quando la fotocamera è collegata a una stampante compatibile con PictBridge (📖 177).
	Toccare per visualizzare il pannello del volume, quindi toccare [▲][▼] per regolare il volume. Con il volume azzerato, viene visualizzato [🔊].
	Play
	Visione rallentata (toccare [⏪][⏩] per regolare la velocità di riproduzione; l'audio non viene riprodotto.)
	Salta indietro* o Filmato precedente (📖 127) (Per continuare a saltare indietro, tenere premuto il pulsante [⏮].)
	Precedente (Per il riavvolgimento rapido, tenere premuto il pulsante [⏮].)
	Successivo (Per l'avanzamento veloce, tenere premuto il pulsante [⏭].)
	Salta avanti* o Filmato successivo (📖 127) (Per continuare a saltare avanti, tenere premuto il pulsante [⏭].)
	Elimina filmato (visualizzato quando è selezionato un video diario (📖 106) o un album senza musica di sfondo (📖 129))
	Modifica (📖 126)

* Visualizza il fotogramma che si trova circa 4 sec. prima o dopo quello corrente.



- Per passare da un fotogramma all'altro, toccare la barra di scorrimento o trascinarla a sinistra o a destra.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Tablelle delle funzioni e dei menu

Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto

Funzione	Modalità di scatto	C	M	Av	Tv	P	AUTO	SCN																Icone																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463

Funzione	Modalità di scatto							SCN																					
	C	M	Av	Tv	P		AUTO																						
Passaggio alla messa a fuoco manuale durante la registrazione di filmati (67)	O	O	O	O	O	-	-	O	O	-	O	O	-	O	O	-	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O
Sposta cornice AF (85)	Centro	*1	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	-	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O
	Parte esterna	*1	O	O	O	O	-	-	O	O	O	*4	*4	*4	O	O	-	-	-	O	O	-	-	O	-	-	O	O	O
Tocco AF/Toccare cornice attiva (88)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	*4	*4	*4	O	O	-	-	-	O	O	-	-	O	-	-	O	O	O	O
Face Select (87)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	-	O	O	O	-	O	-	-	-	-	-	-
Scatto a tocco (42)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	*5	*5	O	O	*5	-	O	*5	-	-	-	-	-
Cambiare la visualizzazione degli scatti (27)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	-	O	-	O	O
Fuoco manuale (82)	*1	O	O	O	O	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O

*1 Le opzioni variano in base alla modalità di scatto assegnata.

*2 Diaframma, velocità otturatore e sensibilità ISO possono essere cambiati automaticamente per mantenere l'esposizione ideale.

*3 Blocco FE non disponibile in modalità Flash ().

*4 Solo se è selezionato **MF**.

*5 Disponibile solo per lo scatto. La designazione del soggetto non è disponibile.

O Disponibile o impostato automaticamente. - Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Menu Imp. rapida

Funzione		Modalità di scatto							SCN																				
		C	M	Av	Tv	P	AF	AUTO																					
Metodo AF (84)	+Inseguim.	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	AF	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Funzionamento AF (86)	ONESHOT	*1	0	0	0	0	0	*2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	SERVO	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Qualità imm. (47)		Vedere "Scheda Scatto" (200).																											
Dim. filmato reg. (49)	Quando impostata su NTSC	EFHD 59.94P	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EFHD 29.97P	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EFHD 23.98P	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		EFHD 29.97P	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EFVGA 29.97P	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Quando impostata su PAL	EFHD 50.00P	*1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		EFHD 25.00P	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		EFHD 25.00P	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EFVGA 25.00P		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Modalità drive (42)	<input type="checkbox"/>	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

0 Disponibile o impostato automaticamente. - Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scheda Scatto

Funzione			Modalità di scatto							SCN																			
			C	M	Av	Tv	P		AUTO																				
	Modalità REC (📖53, 📖55, 📖67)		-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Qualità imm. (📖47)	JPEG	-	*1	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		/ / /	*1	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	RAW	-	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			*1	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
	Rapporto dim. foto (📖47)			Vedere "Menu Imp. rapida" (📖197).																									
	Visual. info. sullo scatto (📖98)	Imp. alternanza/ info schermo	Info scatto/ Istogramma/ Con griglia/ Livella elettronica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Con griglia	Griglia 1 [3x3] / Griglia 2 [6x4]	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Simulaz. Esposiz. (📖73)	Attiva		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Disattiva			*1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Visione immag. (📖52)	Off/Mantieni		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 sec./		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4 sec./		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	8 sec.		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

0 Disponibile o impostato automaticamente. - Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Funzione		Modalità di scatto		Modaltà di scatto										SCN																Icone																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				C	M	Av	Tv	P	AI	AUTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478

Funzione		Modalità di scatto								SCN																									
		C	M	Av	Tv	P		AUTO																											
	Funzionamento AF (86)	Vedere "Menu Imp. rapida" (197).																																	
	Metodo AF (84)	Vedere "Menu Imp. rapida" (197).																																	
	Mis. Cornice AF*2 (85)	Normale	*1	O	O	O	O	-	-	O	O	-	-	-	-	O	-	O	O	-	-	O	-	O	O	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O
		Small	*1	O	O	O	O	-	-	O	O	-	-	-	-	O	-	O	-	-	-	O	-	-	-	O	-	-	-	O	O	O	O		
	AF continuo (86)	On	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
		Off	*1	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Campo focus (81, 82)	Vedere "Menu Imp. rapida" (197).																																	
	AF+MF (86)	On/Off	*1	O	O	O	O	-	-	O	O	-	O	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Scatto luce AF ausiliaria (52)	Attiva	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Disattiva	*1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		

O Disponibile o impostato automaticamente. - Non disponibile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scheda Impostazione

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
☛1	Crea Cartella	📖 161
	Numero file	📖 161
	Formattazione	📖 162
	Sistema video	📖 163
	Livella elettronica	📖 50
	Immagine avvio	📖 166
	Modalità Eco	📖 164
☛2	Risparmio bat.	📖 26
	Lum. display	📖 164
	Visual. nottur.	📖 163
	Fuso Orario	📖 165
	Data/Ora	📖 165
	Ritrarre Obiet	📖 165
☛3	Lingua 🗣️	📖 166
	Silenzioso	📖 166
	Volume	📖 166
	Opzioni suoni	📖 166
	Suggerimenti	📖 167
	Dim./Info icona mod.*1	📖 167

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
☛4	Uso touchscr.	📖 167
	Imp. blocco auto schermo	📖 167
	Unità di mis.	📖 167
	Conness. Wi-Fi	📖 132
☛5	Impostaz. comunicaz. wireless	📖 167
	Visualizzaz. logo certificazioni	📖 168
	Mod. scatto person. (C)*2	📖 100
	Informazioni copyright	📖 168
	Reimp. fotocam.*3	📖 169

*1 Non disponibile in queste modalità: [C], [M], [Av], [Tv], [P], [A] e [AUTO].

*2 Non disponibile in queste modalità: [A], [AUTO], [SCN] e [P].

*3 Solo [Altre impost.] è disponibile in modalità [C].

Scheda My Menu

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
★1	Aggiungi scheda My menu	📖 101
	Can. tutte schede My Menu	📖 102
	Cancella tutto	📖 102
	Vis. My menu	📖 102

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Scheda Riproduzione

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
▶ 1	Protezione	113
	Rotazione	117
	Elimina	115
	Preferiti	118
	Presentazione	112
▶ 2	Video Ricordi Speciali	128
	Elen./Ripr. video diari	106
	Mix clip brevi	131
	Ricerca imm.	107
	Filtri creativi	122
▶ 3	Ridimensionare	120
	Ritaglio	121
	Correz.occhi rossi	123
	Info ID viso	106
	Elaboraz. imm. RAW	124

Scheda	Voce	Pagina di riferimento
▶ 4	Imp. di stampa	178
	Imp. fotolibro	183
▶ 5	Eff. transizione	103
	Effetto indice	107
	Scorrimento	103
	Raggruppa imm.	109
	Orient. Immag.	117
	Riprendi	103
▶ 6	Salta imm. con/	109
	Imp. azioni tocco	119
	Visualiz. info sulla riprod.	105

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Precauzioni di utilizzo

- La fotocamera è un dispositivo elettronico di alta precisione. Evitare di lasciarla cadere o di sottoporla a forti urti.
- Non avvicinare mai la fotocamera a magneti, motori o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici, i quali potrebbero causare malfunzionamenti o eliminare i dati delle immagini.
- Per rimuovere goccioline d'acqua o sporcizia dalla fotocamera o dallo schermo, pulire con un panno morbido asciutto, ad esempio una salvietta per la pulizia degli occhiali. Non strofinare eccessivamente né forzare.
- Non utilizzare detersivi contenenti solventi organici per pulire la fotocamera o lo schermo.
- Per rimuovere la polvere dall'obiettivo, utilizzare l'apposito pennello a pompetta. In caso di difficoltà con le operazioni di pulizia, contattare l'Help Desk del Supporto clienti Canon.
- Per evitare che si formi condensa sulla fotocamera dopo un brusco cambiamento di temperatura (quando la fotocamera viene trasferita da ambienti freddi ad ambienti caldi), riporre l'apparecchiatura in un sacchetto di plastica a tenuta ermetica e attendere che si adatti alle variazioni di temperatura prima di rimuoverla dal sacchetto.
- Se comunque si forma condensa sulla fotocamera, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchiatura. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla fotocamera. Rimuovere la scheda di memoria e la batteria ricaricabile dalla fotocamera e attendere che l'umidità sia evaporata prima di riutilizzare l'apparecchiatura. Riporre le batterie ricaricabili inutilizzate in un sacchetto di plastica o altro contenitore. Per non compromettere le prestazioni della batteria se non si utilizza per lunghi periodi di tempo, caricarla almeno una volta all'anno e utilizzare la fotocamera fino ad esaurire la batteria prima di conservarla.

Specifiche

Sensore immagine

Dimensioni immagine Tipo 1,0
Pixel effettivi della fotocamera
(1 pixel possono diminuire a causa
dell'elaborazione delle immagini) Circa 20,1 megapixel
Pixel totali Circa 20,9 megapixel

Obiettivo

Lunghezza focale
(equivalenti a una pellicola da 35 mm) 10,2 – 30,6 mm (28 – 84 mm)
Ingrandimento zoom 3x

Distanza di scatto (misurata dal bordo dell'obiettivo)

Modalità di scatto	Campo focus	Impostazione massima del grandangolo (📷)	Impostazione massima del teleobiettivo (📷)
AUTO	–	5 cm – infinito	35 cm – infinito
Altre modalità	📷	5 cm – infinito	35 cm – infinito
	📷*	5 – 50 cm	–

* Non disponibile in alcune modalità di scatto.

Passo Zoom.....28 mm, 35 mm, 50 mm, 84 mm

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Otturatore

Velocità otturatore

Modalità Automatica (impostazioni automatiche)

Max. Tv 1 sec.

Min. Tv 1/2000 sec.

Portata in tutte le modalità di scatto

Max. Tv 30 sec.

Min. Tv 1/2000 sec.

Diaframma

Numero F

Grandangolo 2,0 – 11,0

Teleobiettivo 4,9 – 11,0

Flash

Flash incorporato

Portata del flash (Max. grandangolo)

punto più vicino 50,0 cm

punto più lontano 6,0 m

Portata del flash (estremità teleobiettivo)

punto più vicino 50,0 cm

punto più lontano 2,4 m

Monitor

Tipo TFT a colori, a cristalli liquidi

Dimensioni schermo 7,5 cm (3 poll.)

Pixel effettivi Circa 1.040.000 punti

Scatto

Zoom Digitale

Ingrandimento Circa 4x

Massimo con zoom ottico Circa 12x

Lunghezza focale (Estremità del teleobiettivo, equivalenti a una pellicola da 35 mm).....

ZoomPlus (Numero di pixel di registrazione L)..... Circa 6x

Scatto continuo

Velocità di scatto*

AF One-Shot

Velocità di scatto continuo

ad alta velocità..... Max circa 8,1 scatti/sec.

AF Servo

Velocità di scatto continuo

ad alta velocità..... Max circa 5,3 scatti/sec.

* La velocità dello scatto continuo può rallentare a causa dei seguenti fattori:
Valore Tv/Valore Av/Condizioni del soggetto/Condizioni di illuminazione/Utilizzo del flash/Posizione dello zoom

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Registrazione

Formato file Compatibile con DCF e DPOF (Versione 1.1)

Tipo di dati

Foto

Formato di registrazione Exif 2.3 (DCF 2.0)

Immagine (Immagini RAW scattate durante la conversione A/D

in formato a 12 bit.) JPEG/RAW (CR2, un formato RAW a 14 bit di Canon)

Filmati

Formato di registrazione MP4

Video MPEG-4 AVC/H.264

Audio MPEG-4 AAC-LC (stereo)

Pixel di registrazione, Numero di scatti per scheda di memoria

Foto

Utilizzo di una scheda di memoria da 16 GB (scatti appross.)

L		1786
		2999
M		3982
		6656
S1		6073
		11043
S2		7712
RAW		525
RAW+JPEG		405

Filmati

Utilizzo di una scheda di memoria da 16 GB (UHS-I)

Pixel	Frame rate/ Sistema video	Durata di registrazione per scheda di memoria (appross.)	Durata di registrazione per singolo clip (appross.)
 FHD (1920 x 1080)	 59.94P (NTSC)	59 min. e 30 sec.	10 min.
	 50.00P (PAL)		
 FHD (1920 x 1080)	 29.97P (NTSC)	1 ora 26 min. e 5 sec.	29 min. e 59 sec.
	 23.98P (NTSC)		
 FHD (1920 x 1080)	 25.00P (PAL)	4 ore 5 min. e 15 sec.	29 min. e 59 sec.
	 29.97P (NTSC)		
 FHD (1280 x 720)	 25.00P (PAL)	10 ore 22 min. e 35 sec.	1 ora
	 29.97P (NTSC)		
 VGA (640 x 480)	 29.97P (NTSC)		
	 25.00P (PAL)		

- Limitazioni alla ripresa di filmati: lo scatto continuo è possibile fino a che la scheda di memoria non diventa piena o la durata di registrazione di un filmato non raggiunge circa 29 minuti e 59 secondi.

Alimentazione

Batteria ricaricabile NB-13L

Numero di scatti di immagini fisse (CIPA compatibile)	Schermo (Monitor) On	Circa 235 scatti
Numero di scatti di immagini fisse (Modalità Eco On)	Schermo (Monitor) On	Circa 315 scatti
Durata di registrazione filmato (CIPA compatibile)	Schermo (Monitor) On	Circa 60 min.
Durata di registrazione filmato (Scatto continuo)	Schermo (Monitor) On	Circa 95 min.
Tempo riprod. *		Circa 5 ore

* Durata della riproduzione di una presentazione di foto

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



■ Interfaccia

Wired

Terminale digitale (Hi-Speed USB compatibile)	Micro USB
Terminale OUT HDMI	Tipo D

Wireless

NFC	Compatibile con l'etichetta NFC Forum di tipo 3/4 (dinamico)
-----------	---

Bluetooth

Conforme agli standard	Bluetooth ver. 4.1 (tecnologia a bassa energia Bluetooth)
------------------------------	---

Wi-Fi

Conforme agli standard	IEEE 802.11b/g/n
Frequenza di trasmissione	
Frequenza	2,4 GHz
Canali	1 – 11

Protezione

Modalità infrastruttura	WPA2-PSK (AES/TKIP), WPA-PSK (AES/TKIP), WEP * Compatibile con Wi-Fi Protected Setup
-------------------------------	--

Modalità Punto di accesso

fotocamera	WPA2-PSK (AES)
Modalità ad hoc	WPA2-PSK (AES)

■ Ambiente operativo

Temperatura	Min. 0 °C, max. 40 °C
-------------------	-----------------------

■ Dimensioni (CIPA compatibile)

L	98,0 mm
A	57,9 mm
P	31,3 mm

■ Peso (CIPA compatibile)

Solo corpo fotocamera.....	Circa 182 g
Inclusa batteria ricaricabile, Scheda di memoria.....	Circa 206 g

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Batteria ricaricabile NB-13L

Tipo:	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Tensione nominale:	3,6 V CC
Capacità nominale:	1250 mAh
Cicli di ricarica:	Circa 300 volte
Temperature di funzionamento:	0 – 40 °C

Carica batteria CB-2LH/CB-2LHE

Input nominale:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 0,09 A (100 V) – 0,06 A (240 V)
Output nominale:	4,2 V CC, 0,7 A
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore 10 min. (se si utilizza NB-13L)
Temperature di funzionamento:	5 – 40 °C

Adattatore compatto CA-DC30/CA-DC30E

Input nominale:	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 0,07 A (100 V) – 0,045 A (240 V)
Output nominale:	5,0 V DC, 0,55 A
Tempo di ricarica:	Circa 2 ore 50 min.* (quando si carica con NB-13L nella fotocamera) * La durata della carica varia prevalentemente a seconda del livello di batteria rimanente.
Temperature di funzionamento:	5 – 40 °C

- Il formato, il peso e il numero di scatti disponibili si basano sulle linee guida di misura dell'associazione CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- A seconda delle condizioni di scatto, il numero di scatti possibili e la durata di registrazione potrebbero essere inferiori a quelli indicati sopra.
- Numero di scatti/durata di registrazione con una batteria ricaricabile completamente carica.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Indice

A

- Accessori 171
- AF Servo 86
- Aggiunta di geotag alle immagini 156
- Alimentazione 171
 - Batteria ricaricabile,
 - Carica batteria
- Autoscatto 40
 - Autoscatto 2 secondi 41
 - Personalizzazione dell'autoscatto 41
- Av (modalità di scatto) 93
- Azioni tocco 119

B

- Batteria ricaricabile
 - Livello 192
 - Modalità Eco 164
 - Ricarica 18
 - Risparmio energia 26
- Batterie → Data/ora (batteria data/ora)
- Bilanciamento del bianco (colore) 77
- Blocco AE 73
- Blocco AF 88
- Blocco della messa a fuoco 84
- Blocco FE 90
- Bluetooth 132
- B/N granuloso (modalità di scatto) 60
- Bracketing della messa a fuoco 83

C

- Camera Connect 133
- CameraWindow 175

- Campo focus
 - Fuoco manuale 82
 - Macro 81
- CANON iMAGE GATEWAY 145
- Cavo HDMI 172
- Cinghia 2, 18
- Cinghietta da polso → Cinghia
- Clip brevi (modalità filmato) 69
- C (modalità di scatto) 100
- Colore (bilanciamento del bianco) 77
- Compressione 47
- Connessione tramite punto di accesso 141
- Contenuto della confezione 2
- Cornici AF 84
- Correzione occhi rossi 123

D

- Data/ora
 - Batteria di data/ora 21
 - Impostazioni 20
 - Modifica 21
 - Orologio globale 165
- DPOF 181

E

- Effetto Acquarello (modalità di scatto) 57
- Effetto Art marcato (modalità di scatto) 57
- Effetto fish-eye (modalità scatto) 56
- Effetto flou (modalità di scatto) 59
- Effetto foto giocattolo (modalità scatto) 58

- Effetto miniatura (modalità scatto) 57
- Elaborazione delle immagini RAW 124
- Eliminazione 115
- Eliminazione di tutte le immagini 115
- Esposizione
 - Blocco AE 73
 - Blocco FE 90
 - Compensazione 73

F

- Face select 87
- Filmati
 - Durata di registrazione 212
 - Modifica 126
- Filmati iFrame (modalità video) 71
- Filmato time-lapse (modalità filmato) 69
- Filtri creativi 122
- Filtro ND 76
- Filtro Vento 36
- Flash
 - Compensazione dell'esposizione del flash 90
 - Disattivazione del flash 89
 - On 89
 - Sincro lenta 89
- Formato Immagine 47
- Fotocamera
 - Reset completo 169
- Funzioni wireless 132
- Fuochi d'artificio (modalità di scatto) 54

G

- Ghiera anteriore 97
- Griglia 98

H

- HDR (modalità scatto) 55

I

- ID viso 43
- Image Sync 153
- Immagini
 - Eliminazione 115
 - Periodo di visualizzazione 52
 - Protezione 113
 - Riproduzione → Visualizzazione
- Imp. fotolibro 183
- Impostazioni predefinite → Reset completo
- Invio di immagini 150
- Invio di immagini ai servizi Web 145
- Invio di immagini a un'altra fotocamera 150
- Invio di immagini a uno smartphone 133

L

- Lingua di visualizzazione 21
- Livella elettronica 50
- Livello MF 31, 52

M

- M (modalità di scatto) 93
- Macro (campo focus) 81
- Manuale (modalità filmato) 95
- Menu
 - Operazioni di base 29
 - Tabella 195
- Menu Imp. rapida
 - Tabella 197

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Messa a fuoco
AF Servo 86
Blocco AF 88
Cornici AF 84
Peaking MF 83
Tocco AF 88

Messaggi di errore 189

Metodo AF 84

Metodo di lettura 73

Modalità Automatica
(modalità di scatto) 22, 33

Modalità Eco 164

Modalità Punto di accesso
fotocamera 139

Modifica
Correzione occhi rossi 123

Modifica o cancellazione delle
informazioni di connessione 158

N

Numero file 161

O

Orologio 32

Orologio globale 165

Ottimizzatore automatico
della luce 76

Otturatore a tocco 42

P

P (modalità di scatto) 72

Pannello touch screen 17

Panning (modalità di scatto) 55

Personalizzazione del bilanciamento
del bianco 77

Pixel di registrazione
(formato immagine) 47

Preferiti 118

Presentazione 112

Programma AE 72

Protezione 113

Pulsante Selettore di modalità
ghiera anteriore 97

Q

Qualità immagine → Compressione

R

RAW 48

Reset completo 169

Ricerca 107

Ridimensionamento
delle immagini 120

Riduzione disturbi alta
sensibilità ISO 75

Riproduzione → Visualizzazione

Risoluzione dei problemi 185

Risparmio energia 26

Ritratto (modalità di scatto) 53

Rotazione 117

S

Salvataggio di immagini
su un computer 176

Scatto
Data/ora di scatto → Data/Ora
Informazioni sullo scatto 98, 192

Scatto AFB 75

Scatto continuo 38, 42

Scatto notturno manuale
(modalità di scatto) 54

Scatto remoto con live view 156

Schede di memoria 2

Durata di registrazione 212

Schede di memoria SD/SDHC/SDXC
→ Schede di memoria

Schermata
Icone 192, 193
Lingua di visualizzazione 21
Menu → Menu Imp. rapida, Menu
Sensibilità ISO 74

Sfondo sfocato (modalità scatto) 59

Software
Installazione 140, 176
Salvataggio di immagini su un
computer 176

Stabilizzazione dell'immagine 51, 91

Stampa 177

Standard (modalità filmato) 67

Stelle (modalità di scatto) 60
Cielo con stelle
(modalità scatto) 62
Filmato stelle time-lapse
(modalità scatto) 63
Traiettorie stelle
(modalità scatto) 62

Stile Foto 79

Suoni 166

T

Teleconvertitore Digitale 84

Terminale 172, 177

Tocco 17

Tocco AF 88

Trascinamento 17

Tv (modalità di scatto) 92

V

Verifica della messa a fuoco 111

Viaggi con la fotocamera 165

Video Ricordi Speciali 128

Visualizzazione 23
Presentazione 112
Ricerca immagini 107
Visualizzazione degli
scorrimenti 109
Visualizzazione di singole
immagini 23
Visualizzazione indice 107
Visualizzazione ingrandita 111
Visualizzazione su TV 172

Visualizzazione degli scorrimenti 109

Visualizzazione ingrandita 111

Visualizzazione su TV 172

W

Wi-Fi 132

Z

Zoom 22, 34, 39, 40

Zoom Digitale 39

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali
della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Precauzioni per le funzioni wireless (Wi-Fi, Bluetooth o altre)

- Paesi e regioni in cui è consentito l'utilizzo delle funzioni wireless
 - In alcuni paesi e alcune regioni, l'utilizzo delle funzioni wireless è limitato e qualsiasi utilizzo illegale è punibile secondo le norme nazionali o locali. Per evitare di violare le norme relative alle funzioni wireless, visitare il sito Web di Canon per controllare in quali paesi è consentito l'utilizzo.
Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcun problema derivante dall'utilizzo delle funzioni wireless in altri paesi e altre regioni.
- Qualsiasi delle seguenti operazioni potrebbe comportare conseguenze penali:
 - Alterazione o modifica del prodotto
 - Rimozione delle etichette relative alle certificazioni dal prodotto
- Prima che beni o tecnologie della fotocamera regolati dal Foreign Exchange and Foreign Trade Act (Legge sugli scambi e sul commercio estero) siano esportati (il che implica portarli fuori dal Giappone o mostrarli a cittadini non residenti in Giappone), potrebbe essere necessario disporre dell'autorizzazione all'esportazione o alla transazione dei servizi da parte del governo giapponese.
- Dato che il prodotto include elementi di crittografia di produzione americana, è soggetto alle Export Administration Regulations statunitensi e non può essere esportato o introdotto in paesi sottoposti a embargo commerciale dagli Stati Uniti d'America.
- Prendere nota delle impostazioni Wi-Fi in uso.
Le impostazioni wireless salvate per il prodotto potrebbero essere modificate o cancellate a causa del malfunzionamento del prodotto, degli effetti di onde radio o elettricità statica o per sbaglio.
Tenere presente che Canon non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti o per il mancato guadagno derivante dal danneggiamento o dalla scomparsa dei contenuti.
- In caso di trasferimento di proprietà, smaltimento del prodotto o invio a un centro riparazione, ripristinare le impostazioni wireless predefinite eliminando qualunque impostazione specificata successivamente.

- Canon non provvederà ad alcun rimborso in caso di danni derivanti da smarrimento o furto del prodotto.
Canon non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite derivanti dall'accesso non autorizzato o dall'utilizzo di dispositivi di destinazione registrati su questo prodotto in caso di smarrimento o furto del prodotto.
- Assicurarsi di utilizzare il prodotto secondo le indicazioni delineate nella presente guida.
Assicurarsi di utilizzare la funzione wireless del prodotto nell'ambito delle istruzioni delineate nella presente guida. Inoltre, Canon non si assume alcuna responsabilità per danni o smarrimento causati da utilizzi del prodotto non previsti dalla presente guida.
- Non utilizzare la funzione wireless del prodotto in prossimità di apparecchiature mediche o apparecchiature elettroniche di altro tipo.
L'utilizzo della funzione wireless in prossimità di apparecchiature mediche o apparecchiature elettroniche di altro tipo potrebbe influire sul funzionamento dei dispositivi.

Precauzioni relative alle interferenze con onde radio

- Il prodotto potrebbe subire interferenze dovute ad altri dispositivi che emettono onde radio. Per evitare interferenze, è necessario assicurarsi di utilizzare il prodotto il più lontano possibile da tali dispositivi o evitare di utilizzare tali dispositivi contemporaneamente al prodotto.

Precauzioni per la sicurezza

Poiché la tecnologia Wi-Fi trasmette i segnali attraverso onde radio, è necessario attuare precauzioni di sicurezza più severe rispetto a situazioni di utilizzo di un cavo LAN.
Quando si utilizza la tecnologia Wi-Fi, è necessario tenere a mente i seguenti punti:

- Utilizzare esclusivamente le reti per le quali si dispone dell'autorizzazione. Il prodotto cerca le reti Wi-Fi presenti nelle vicinanze e visualizza i risultati sullo schermo. Potrebbero essere visualizzate anche le reti per le quali non si dispone dell'autorizzazione (reti sconosciute). Tuttavia, il tentativo di connessione a tali reti o il loro utilizzo potrebbero essere ritenuti accessi non autorizzati. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente le reti per le quali si dispone dell'autorizzazione e non cercare di connettersi ad altre reti sconosciute.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Se le impostazioni di sicurezza non sono state configurate correttamente, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

- **Controllo delle trasmissioni**
Le trasmissioni Wi-Fi potrebbero essere controllate da terze parti con cattive intenzioni, che potrebbero cercare di acquisire i dati che l'utente sta inviando.
- **Accesso non autorizzato alla rete**
Terze parti con cattive intenzioni potrebbero riuscire ad accedere senza autorizzazione alla rete utilizzata dall'utente per rubare, modificare o distruggere le informazioni. Inoltre, l'utente potrebbe essere vittima di altri tipi di accesso non autorizzato, quali sostituzione (il caso in cui una persona assume un'identità per riuscire ad accedere a informazioni per le quali non dispone di autorizzazione) o attacchi springboard (casi in cui persone non autorizzate accedono alla rete dell'utente per coprire le tracce lasciate durante l'infiltrazione in altri sistemi).

Per evitare che si verifichino questi tipi di problemi, è necessario attuare una protezione totale della propria rete Wi-Fi.

Utilizzare la funzione Wi-Fi della fotocamera solo dopo avere compreso correttamente la sicurezza in materia di Wi-Fi e valutare rischi e praticità d'uso durante la regolazione delle impostazioni di sicurezza.

Software di terze parti

- **expat.h**
Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Informazioni personali e precauzioni per la sicurezza

Nel caso in cui informazioni personali e/o impostazioni di sicurezza Wi-Fi, come password, ecc., vengano salvate sulla fotocamera, tenere presente che tali dati possono rimanere sulla fotocamera.

In caso di trasferimento della fotocamera a un'altra persona, di smaltimento o di invio a un centro di riparazione, assicurarsi di adottare la seguente misura per evitare la fuga di tali informazioni e impostazioni.

- Eliminare le informazioni personali registrate scegliendo [Cancella info] nelle Impostazioni ID viso.
- Eliminare le informazioni di sicurezza Wi-Fi scegliendo [Reset impost.] nelle Impostazioni Wi-Fi.

Marchi registrati e licenze

- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- App Store, iPhone, e iPad sono marchi registrati di Apple Inc.
- Il logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC.
- Il logo iFrame e il simbolo iFrame sono marchi registrati di Apple Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ e Wi-Fi Protected Setup™ sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



- Il logo e il marchio Bluetooth® sono marchi registrati di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di Canon Inc. è autorizzato con licenza. Altri marchi e nomi commerciali sono proprietà dei rispettivi titolari.
- Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft.
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
* Avviso visualizzato in inglese, come richiesto.

Dichiarazione di non responsabilità

- È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.
- Tutte le misure sono basate sugli standard dei test Canon.
- Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso, così come le specifiche e l'aspetto del prodotto.
- Le figure e le schermate riportate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.
- Indipendentemente da quanto stabilito sopra, Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcuna perdita derivante dall'utilizzo di questo prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità Tv, Av, M e C

Modalità riproduzione

Funzioni wireless

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

