

PowerShot G7X Mark II

相机使用者指南 使用说明书 活用篇

- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
- 请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅(保留备用)。
- 请在充分理解内容的基础上，正确使用。
- 单击右下角的按钮可进入其他页面。
 - ▶: 下一页
 - ◀: 上一页
 - ↶: 单击链接前的页面
- 要跳转到某一章的开头，请单击右侧的章节标题。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引

中文

用前须知

包装内物品

使用前，请确保包装中包含下列物件。
如有任何物件缺失，请与您的相机零售商联系。




相机



电池
NB-13L*



电池充电器
CB-2LHT



腕带

* 请勿揭下粘附在电池上的包层。

- 本包装内还包含印刷品。
- 本包装内不含存储卡(📖2)。

兼容的存储卡

以下存储卡(选购)无论容量大小均可使用。

- SD存储卡*1
- SDHC存储卡*1*2
- SDXC存储卡*1*2



*1 存储卡均符合SD标准。但并非所有存储卡都确定可与本相机兼容。

*2 也支持UHS-1存储卡。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



请拍摄前测试相机并注意如下事项

- 请先试拍几张图像并查看，以确保这些图像记录正确。请注意，如果由于相机或存储卡故障而无法记录图像等数据或将图像等数据下载到计算机，对由此丢失的图像等数据佳能公司无法恢复，敬请谅解。
- 本相机记录的图像应仅供个人使用。禁止进行任何违反版权法的未授权记录，同时请注意，即使拍摄的图像仅供个人使用，在某些表演、展览或商业环境下拍摄时，也可能侵犯他人的版权或其他法律权益。
- 本相机的保修条款仅在相机的购买地区适用。如果本相机在国外出现问题，请将其送回原购买地区，再向佳能热线中心求助。
- 虽然屏幕(显示屏)在非常精密的制造条件下生产而成，99.99%以上的像素均符合设计规格，但在极少数情况下，某些像素可能会损坏或显示为红点或黑点。这不属于故障。这也不会影响记录的图像。
- 长时间使用时，相机可能会发热。这不表示损坏。

本指南编辑常规

- 本指南使用按钮和转盘上的图标或与其外形相似的图标表示相机上对应的按钮和转盘。
- 以下相机按钮和控件用图标表示。括号中的数字表示“部件名称”(📖4)中相应控件的编号。
 - [🔍]相机正面的控制环(11)
 - [▲]相机背面的上按钮(9)
 - [◀]相机背面的左按钮(14)
 - [▶]相机背面的右按钮(11)
 - [▼]相机背面的下按钮(12)
 - [🌀]相机背面的控制转盘(6)
- 拍摄模式及屏幕上显示的图标和文字以方括号的形式表示。
- ⓘ: 需要了解的重要信息
- 📖: 有关熟练使用相机的注意事项和提示
- ✎: 表示触摸屏操作
- 📖 xx: 相关信息页(本例中，“xx”代表页码)
- 本指南以相机处于默认设置为前提进行说明。
- 为方便起见，将所有支持的存储卡简称为“存储卡”。
- 标题下方的“▶ 静止图像”和“▶ 短片”符号表明该功能适用于何种情况：静止图像或短片。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单


附件

附录

索引




部件名称



- | | |
|---|---------------------|
| (1) 变焦杆
拍摄时: [](长焦)/
[](广角)
播放时: [Q](放大)/
[](索引) | (9) 扬声器 |
| (2) 相机带安装部位 | (10) 闪光灯 |
| (3) 指示灯 | (11) 控制环 |
| (4) 镜头 | (12) [](闪光灯自动弹出)开关 |
| (5) 曝光补偿转盘 | (13) 逐级/连续选择杆 |
| (6) 模式转盘 | (14) [N](N标记)*1 |
| (7) 快门按钮 | (15) 三脚架插孔 |
| (8) 电源按钮 | (16) 存储卡/电池仓盖 |

*1 配合NFC功能使用(143)。

*2 如果在屏幕上粘贴保护膜,可能导致触摸操作不太灵敏。这种情况下,请提高触摸屏面板的灵敏度(169)。



- | | |
|--|-----------------------------|
| (1) 屏幕(显示屏)*2 | (10) [](快速设置菜单/设置)按钮 |
| (2) 麦克风 | (11) [](闪光灯)/右按钮 |
| (3) DIGITAL(数码)端子 | (12) [INFO](信息)/下按钮 |
| (4) HDMI™端子 | (13) 指示灯 |
| (5) [Wi-Fi]按钮 | (14) [](微距)/[MF](手动对焦)/左按钮 |
| (6) 控制转盘 | (15) [](播放)按钮 |
| (7) [RING FUNC(环功能选择)]/
[](删除单张图像)按钮 | (16) [MENU](菜单)按钮 |
| (8) 短片按钮 | |
| (9) [](驱动模式)/
[](故事集锦)按钮/上按钮 | |



● 转动控制转盘可选择设置项目、切换图像以及执行其他操作,而其中大部分操作也可使用 [](上)/[](下)/[](左)/[](右)按钮完成。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/ 混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



目录

用前须知

包装内物品	2
兼容的存储卡	2
请拍摄前测试相机并注意如下事项	3
本指南编辑常规	3
部件名称	4
相机的基本操作	13
安全注意事项	15

基本应用指南

基本操作	18
触摸屏操作	18
触摸	18
拖拽	18
初期准备	19
安装相机带	19
握持相机	19
为电池充电	19
插入电池和存储卡	20
取出电池和存储卡	21
设置日期和时间	21
更改日期和时间	22
显示语言	23

试用相机	23
拍摄(智慧自动拍摄)	23
观看	25
删除图像	26

高级指南

相机的基本知识	27
开/关	27
节电功能(自动关机)	28
拍摄模式下的节电功能	28
播放模式下的节电功能	28
快门按钮	28
拍摄模式	29
调整屏幕(显示屏)角度和方向	29
向下倾斜屏幕	29
向上倾斜屏幕	29
拍摄显示选项	30
使用快速设置菜单	30
通过触摸屏操作进行设置	31
使用菜单屏幕	31
触摸屏操作	32
屏幕上显示的键盘	33
指示灯显示	34
时钟	34
自动模式/混合式自动模式	35
使用相机确定的设置拍摄	35

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



拍摄(智慧自动拍摄).....	35
使用混合式自动模式拍摄.....	37
播放摘要短片.....	38
静止图像/短片.....	38
静止图像.....	38
短片.....	39
场景图标.....	39
连续拍摄场景.....	40
影像稳定效果图标.....	41
屏幕上显示的框.....	41
常用的便捷功能.....	42
进一步放大被摄体(数码变焦).....	42
以预设焦距拍摄(逐级变焦).....	42
通过逐级/连续选择杆更改相机的控制感.....	42
通过控制环调整被摄体尺寸.....	43
使用自拍.....	43
使用自拍防止相机抖动.....	44
自定义自拍.....	44
触摸屏幕进行拍摄(触摸快门).....	45
连续拍摄.....	45
使用面部识别功能.....	46
人物信息.....	46
注册面部识别信息.....	46
拍摄.....	47
查看和编辑注册的信息.....	48
覆盖和添加面部信息.....	49
删除注册的信息.....	50

图像自定义功能.....	50
更改纵横比.....	50
更改图像画质.....	51
更改短片图像画质.....	51
用于NTSC视频.....	51
用于PAL视频.....	52
实用的拍摄功能.....	52
使用双轴电子水准仪.....	52
关闭自动水平校准功能.....	53
更改影像稳定器模式设置.....	53
关闭影像稳定器.....	53
开始短片记录后不改变被摄体的尺寸.....	54
自定义相机操作.....	54
关闭自动对焦辅助光.....	54
关闭防红眼灯.....	55
更改拍摄后图像显示的风格.....	55
其他拍摄模式.....	56
特殊场景.....	56
使用水下拍摄功能.....	58
使用水下对焦范围进行拍摄.....	58
校正白平衡.....	58
应用特殊效果.....	59
以最佳设置进行自拍(自拍人像).....	59
拍摄具有模糊背景的图像,呈现一种速度感(摇摄)....	60
拍摄高反差场景(高反差景物).....	61
添加艺术效果.....	61

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



以鱼眼镜头效果拍摄(鱼眼效果).....	61
拍摄油画效果的图像(油画效果).....	62
拍摄水彩画效果的图像(水彩画效果).....	62
拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果).....	63
播放速度与预计播放时间(针对1分钟短片).....	63
以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果).....	64
使被摄体更加醒目(背景散焦).....	64
使用柔焦效果拍摄.....	65
使用单色拍摄(颗粒黑白).....	65
用于其他用途的特殊模式.....	66
拍摄星空(星空).....	66
拍摄星空背景下的人物(星空人像).....	66
在星空下拍摄夜景(星空夜景).....	67
拍摄星空轨迹(星空轨迹).....	68
拍摄星星移动短片(星空间隔短片).....	69
调整颜色.....	71
调整对焦.....	72
记录多种短片.....	73
在[]模式下记录短片.....	73
记录前锁定或更改图像亮度.....	73
关闭自动低速快门.....	74
校正强烈的相机抖动.....	74
声音设置.....	74
关闭防风屏.....	74
使用衰减器.....	75
记录片段.....	75
播放效果.....	75

拍摄延时短片(延时短片).....	75
记录iFrame短片.....	77
P模式.....	78
在程序自动曝光模式([P]模式)下拍摄.....	78
图像亮度(曝光).....	79
调整图像亮度(曝光补偿).....	79
关闭曝光模拟.....	79
锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁).....	79
更改测光方式.....	80
使点测光AE区框随自动对焦框移动.....	80
更改ISO感光度.....	81
调整ISO自动设置.....	81
更改降噪级别(高ISO感光度降噪).....	81
自动包围曝光(自动包围曝光拍摄).....	82
调整自动中性灰滤镜设置.....	82
自动校正亮度和反差(自动亮度优化).....	82
拍摄明亮的被摄体(高光色调优先).....	83
图像色彩.....	83
捕捉自然色彩(白平衡).....	83
自定义白平衡.....	84
手动校正白平衡.....	84
配置白平衡色温.....	85
自定义色彩(照片风格).....	85
自定义照片风格.....	86
注册自定义照片风格.....	87
拍摄范围与对焦.....	88

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



拍摄近处被摄体(微距).....	88
使用手动对焦模式拍摄.....	88
轻松识别对焦区域(手动对焦峰值).....	89
对焦点包围曝光(对焦点包围曝光模式).....	89
数码长焦附加镜.....	90
选择自动对焦方式.....	90
单点自动对焦.....	91
移动自动对焦框并调整其大小(单点自动对焦).....	91
AF+追踪.....	92
使用伺服自动对焦拍摄.....	92
更改对焦设置.....	93
微调对焦.....	93
选择要对焦的人物(面部选择).....	94
选择要对焦的被摄体(触摸自动对焦).....	94
使用自动对焦锁拍摄.....	95
闪光灯.....	96
更改闪光模式.....	96
自动.....	96
闪光灯开.....	96
慢速同步.....	96
闪光灯关.....	96
调整闪光曝光补偿.....	97
使用闪光曝光锁拍摄.....	97
更改闪光灯的闪光时机.....	98
其他设置.....	98
更改图像画质.....	98
以RAW格式拍摄.....	99

使用菜单.....	99
更改影像稳定器模式设置.....	100
Tv、Av、M和C模式.....	101
指定快门速度([Tv]模式).....	101
指定光圈值([Av]模式).....	102
指定快门速度和光圈值([M]模式).....	102
长时间曝光拍摄(B门).....	103
调整闪光输出.....	104
以指定快门速度和光圈值记录短片.....	104
针对拍摄风格的自定义设置.....	105
更改控制环设置.....	105
可指定到控制环的功能.....	106
将功能指定到控制环.....	106
自定义显示信息.....	107
自定义所显示的信息.....	107
将功能指定到按钮.....	107
自定义快速设置菜单.....	108
选择菜单中要包含的项目.....	108
重新排列菜单项目.....	109
保存拍摄设置.....	109
可保存的设置.....	109
保存常用的拍摄菜单项目(我的菜单).....	110
播放模式.....	111
观看.....	111
触摸屏操作.....	112

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



切换显示模式.....	113	一次取消所有保护.....	124
自定义所显示的拍摄信息.....	113	删除图像.....	124
曝光过度警告(针对图像中的高光区域).....	113	一次删除多张图像.....	125
柱状图.....	114	选择一种选择方式.....	125
RGB柱状图、GPS信息显示.....	114	逐张选择图像.....	125
观看拍摄静止图像时创建的短片(摘要短片).....	115	选择图像范围.....	126
按日期观看.....	115	一次指定所有图像.....	126
查看在面部识别功能中检测到的人物.....	115	旋转图像.....	126
浏览并筛选图像.....	116	使用菜单.....	126
通过索引方式浏览图像.....	116	关闭横竖画面转换功能.....	127
触摸屏操作.....	116	将图像标记为收藏图像.....	127
查找符合指定条件的图像.....	116	使用菜单.....	127
使用控制环在图像间跳转.....	118	便捷控制：触摸动作.....	128
触摸屏操作.....	118	使用触摸动作功能.....	128
逐张观看编组内的图像.....	118	更改触摸动作功能.....	128
编辑面部识别信息.....	119	可指定的功能.....	129
更改姓名.....	119	编辑静止图像.....	129
删除姓名.....	120	调整图像尺寸.....	129
图像观看选项.....	120	使用菜单.....	130
放大图像.....	120	剪裁.....	130
触摸屏操作.....	121	应用滤镜效果.....	131
观看幻灯片.....	121	校正红眼.....	132
保护图像.....	122	在相机上处理RAW图像.....	133
使用菜单.....	122	使用菜单.....	134
逐张选择图像.....	122	逐张选择图像.....	134
选择图像范围.....	123	选择图像范围.....	134
一次保护所有图像.....	123		

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



编辑短片	135	以前使用过的接入点	153
缩小文件尺寸	136	使用连接的打印机以无线方式打印图像	154
压缩后短片的图像画质	136	将图像发送至其他相机	155
编辑短片	136	图像发送选项	156
观看相册(故事集锦)	137	发送多张图像	156
选择相册主题	137	逐张选择图像	156
为相册添加背景音乐	138	选择图像范围	157
创建您自己的相册	139	发送最喜欢的图像	157
合并片段	140	发送图像的注意事项	158
Wi-Fi功能	142	选择记录像素数(图像大小)	158
可用的Wi-Fi功能	142	使用智能手机浏览相机图像并遥控相机	159
将图像发送至智能手机	143	为相机中的图像进行地理位置标记	159
将图像发送至兼容NFC的智能手机	143	遥控拍摄	159
当相机关闭或处于拍摄模式时通过NFC连接	143	编辑或删除Wi-Fi设置	160
当相机处于播放模式时通过NFC连接	145	编辑连接信息	160
添加智能手机	145	更改设备昵称	161
使用其他接入点	147	删除连接信息	161
以前使用过的接入点	148	更改相机昵称	161
将图像保存至计算机	148	将Wi-Fi设置恢复为默认设置	162
准备注册计算机	148	设置菜单	163
安装软件	148	调整相机的基本功能	163
配置计算机以实现Wi-Fi连接(仅Windows)	149	按拍摄日期保存图像	163
将图像保存至已连接的计算机	150	文件编号	163
确认接入点的兼容性	150	格式化存储卡	164
使用兼容WPS的接入点	150	低级格式化	164
连接至列出的接入点	152	更改视频制式	165

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



校准电子水准仪.....	165
重置电子水准仪.....	165
开机画面.....	165
使用省电模式.....	166
节电调整.....	166
屏幕亮度.....	166
切换屏幕信息的颜色.....	167
世界时钟.....	167
日期和时间.....	167
镜头收回时间.....	168
显示语言.....	168
关闭相机的操作声音.....	168
调整音量.....	168
自定义声音.....	169
隐藏提示信息.....	169
按图标列出拍摄模式.....	169
调整触摸屏面板.....	169
公制单位/非公制单位显示.....	170
查看认证徽标.....	170
设置要记录至图像的版权信息.....	170
删除所有版权信息.....	170
调整其他设置.....	171
恢复相机默认设置.....	171
附件.....	172
系统连接图.....	172
选购附件.....	173

电源.....	173
闪光灯.....	173
其他附件.....	173
打印机.....	174
照片和短片存储.....	174
使用选购附件.....	174
在电视机上播放.....	174
插入电池并为电池充电.....	175
使用计算机为电池充电.....	176
使用软件.....	177
使用连接线连接计算机.....	177
检查您的计算机环境.....	177
安装软件.....	177
将图像保存至计算机.....	177
打印图像.....	179
轻松打印.....	179
配置打印设置.....	180
打印前剪裁图像.....	180
打印前选择纸张尺寸和布局.....	181
可选布局项.....	181
打印证件照片.....	181
打印短片场景.....	182
短片打印选项.....	182
将图像添加至打印列表(DPOF).....	182
配置打印设置.....	183
单张图像的打印设置.....	183
多张图像的打印设置.....	184

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



所有图像的打印设置.....	184
清除打印列表中的全部图像.....	184
打印添加至打印列表的图像(DPOF).....	184
将图像添加至相册.....	185
选择一种选择方式.....	185
逐张添加图像.....	185
将所有图像添加至相册.....	185
从相册中删除所有图像.....	185
附录.....	186
故障排除.....	186
屏幕提示信息.....	190
屏幕显示信息.....	192
拍摄(信息显示).....	192
电池电量.....	192
播放(详细信息显示).....	193
短片控制面板一览.....	194
功能和菜单列表.....	195
各拍摄模式下可使用的功能.....	195
快速设置菜单.....	198
拍摄选项卡.....	201
设置选项卡.....	210
我的菜单选项卡.....	210
播放选项卡.....	211
使用须知.....	212
规格.....	212
相机.....	212

可拍摄张数/记录时间、播放时间.....	214
拍摄范围.....	214
每张存储卡的可拍摄张数.....	215
每张存储卡的记录时间.....	215
电池NB-13L.....	216
电池充电器CB-2LHT.....	216
小型电源转接器CA-DC30T.....	216
索引.....	217
Wi-Fi(无线LAN)注意事项.....	219
无线电波干扰注意事项.....	219
安全注意事项.....	219
商标和许可.....	220
注意事项.....	221

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



相机的基本操作

拍摄

- 使用由相机确定的设置(自动模式、混合式自动模式)
 - 35、37
- 以最佳设置进行自拍(自拍人像)
 - 59

拍摄精美的人物照



满足特殊场景要求



应用特殊效果



鱼眼效果
(61)



背景散焦
(64)



微缩景观效果
(63)



柔焦
(65)



玩具相机效果
(64)



单色
(65)

- 面面对焦
 - 35、56、92、94
- 不使用闪光灯(闪光灯关闭)
 - 35
- 将自己拍进照片(自拍)
 - 43
- 同时拍摄短片和照片(短片摘要)
 - 37
- 拍摄具有模糊背景的图像, 呈现一种速度感
 - 60

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



▶ 观看

- 观看图像(播放模式)
 - 111
- 自动播放(幻灯片播放)
 - 121
- 在电视机上观看
 - 174
- 在计算机上观看
 - 177
- 快速浏览图像
 - 116
- 删除图像
 - 124
- 自动创建相册
 - 137

📽 记录/观看短片

- 记录短片
 - 35、73、104
- 观看短片(播放模式)
 - 111

🖨 打印

- 打印照片
 - 179

💾 保存

- 将图像保存至计算机
 - 177

📶 使用Wi-Fi功能

- 将图像发送至智能手机
 - 143
- 将图像发送至计算机
 - 148

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/ 混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



安全注意事项

- 使用本产品前，请务必阅读以下安全注意事项。请务必保证始终正确使用本产品。
- 此处所列的安全注意事项旨在防止您和他人受到伤害，或造成财产损失。
- 也请务必查阅所用选购附件随附的使用说明书。



警告

表示可能造成严重的人身伤害或死亡。

- 请勿在靠近人眼处启动闪光灯。否则可能损害视力。请特别注意，使用闪光灯时应与婴幼儿保持至少1米的距离。
- 请将本设备存放在儿童和婴幼儿接触不到的地方。相机带缠绕在儿童颈部可能会导致窒息。如果产品使用电源线，误将电源线绕在儿童颈部可能会导致窒息。
- 请仅使用推荐的电源。
- 请勿拆解、改装或加热本产品。
- 如果电池上有粘附包层，请勿揭下。
- 避免产品跌落或使其受到强烈冲击。
- 产品破损(如跌落)后，请勿接触产品内部。
- 如果产品冒烟、发出异味或出现其他异常情况，请立即停止使用。
- 请勿使用酒精、汽油、稀释剂等有机溶剂清洁产品。

- 请避免产品接触液体，并勿让液体或异物进入相机。否则可能导致触电或起火。如果产品受潮，或者有液体或异物进入，请立即取出电池或拔下电源线。
- 如果使用的机型具有取景器或可更换镜头，请勿透过取景器或镜头直视强光源(如天气晴朗时的太阳或强烈的人造光源)。否则可能损害视力。
- 如果使用的机型具有可更换镜头，请勿在没有安装镜头盖的情况下，将镜头或装有镜头的相机置于阳光下。否则可能导致起火。
- 雷雨天气下，请勿接触连接了电源的产品。否则可能导致触电或起火。请立即停止使用产品，并与其保持适当距离。
- 请仅使用推荐的电池。
- 请勿将电池靠近火焰或置于火中。否则可能导致电池爆炸或漏液，造成触电、起火或其他伤害。如果电池漏液，电池的电解液接触到眼、口、皮肤或衣物，请立刻以清水冲洗。
- 如果产品使用电池充电器，请注意以下事项。
 - 请定期拔下电源插头，用干布清除插头、电源插座外表面及周围区域上积聚的灰尘和污垢。
 - 请勿用湿手插拔电源插头。
 - 使用本设备时，请勿超过电源插座或配线附件的额定负荷。如果插头损坏或未完全插入插座，切勿使用。
 - 请勿让灰尘或金属物体(如别针或钥匙)接触到端子或插头。
 - 如果产品使用电源线，请勿对其进行剪切、损坏、改装，或在其上放置重物。否则可能导致触电或起火。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



- 在禁止使用相机的场所中，请将其关闭。相机产生的电磁波可能会对电子仪器和其他设备的运行造成干扰。在限制使用电子设备的场所，例如飞机内或医疗机构内等，请务必谨慎使用本产品。

- 请勿令相机长时间接触皮肤。即使未感觉到相机发烫，令其长时间接触皮肤也可能导致低温灼伤(表现为皮肤发红或起水泡)。如果您的血液循环不畅、皮肤不敏感、或要在高温场所使用相机，请使用三脚架。

**注意**

表示可能造成人身伤害。

- 使用相机携带相机时，请注意切勿撞击或剧烈震荡相机，或使其与其他物体发生碰撞。

- 请注意切勿碰撞或用力推压相机镜头。否则可能导致人身伤害或损坏相机。

- 请勿使屏幕受到强烈冲击。如果屏幕破裂，破损的碎片可能会导致人身伤害。

- 使用闪光灯时，请勿用手指或衣物遮挡闪光灯。否则可能会导致烫伤或损坏闪光灯。

- 请避免在以下场所使用、放置或存放产品：

- 阳光直接照射的场所
- 温度超过40℃的场所
- 潮湿或多尘的场所

否则可能导致电池漏液、过热或爆炸，进而造成触电、起火、烧伤或其他伤害。

过热和损坏可能会导致触电、起火、烧伤或其他伤害。

- 长时间观看时，幻灯片切换效果可能会引起不适。

- 使用选购的镜头、镜头滤镜或滤镜转接器(如适用)时，请确保将这些附件安装牢固。

如果镜头附件松动并跌落，可能会导致其破裂，产生的玻璃碎片可能会造成割伤。

- 使用闪光灯会自动升降的产品时，请务必注意不要被降下的闪光灯夹伤手指。

否则可能导致受伤。

注意

表示可能造成财产损失。

- 请勿将相机对准强光源(例如天气晴朗时的太阳或强烈的人造光源)。

否则可能损坏图像传感器或其他内部部件。

- 在沙滩或有风的地方使用相机时，请注意不要让灰尘或沙子进入相机内部。

- 使用闪光灯会自动升降的产品时，请勿强行按下或扳起闪光灯。否则可能导致本产品发生故障。

- 请使用棉签或软布清除附着在闪光灯上的灰尘、污垢或其他异物。

闪光灯释放的热量可能会导致异物冒烟或产品故障。

- 不使用本产品时，应将电池取出存放。发生电池漏液可能会损坏产品。

- 丢弃电池之前，请用胶带或其他绝缘材料贴住端子处。接触其他金属材料可能导致起火或爆炸。

- 对于与产品配合使用的电池充电器，不使用时，请将其从插座拔下；使用时，请勿覆盖衣物或其他物品。

如果长时间将电池充电器插入插座，可能会使其过热和变形，导致起火。




- 请勿将任何专用电池放置于宠物附近。宠物啃咬电池可能导致漏液、过热或爆炸，进而造成产品损坏或起火。

- 如果产品使用多节电池，请勿将电量不同的电池或新旧电池混用。插入电池时请勿颠倒“+”“-”端子。否则可能导致本产品发生故障。

- 将相机放在包内时，请确保硬物不会触碰屏幕。如果产品的屏幕可以关上，则将其朝向机身方向关上。

- 请勿在产品上加配任何硬物。否则可能导致故障或损坏屏幕。



基本应用指南


基本操作

从初期准备到拍摄和播放的基本信息及说明

触摸屏操作

只需触摸或轻敲屏幕，即可在本相机的触摸屏面板上进行直观操作。


■ 触摸



手指触摸屏幕后抬起。

- 此手势可用于拍摄、配置相机功能等操作。

■ 拖拽



手指触摸屏幕并在其上进行拖拽。

- 此手势可用于在播放模式下切换至下一张图像或更改图像放大区域等操作。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



初期准备


按照以下方法进行拍摄前的准备。

安装相机带



安装相机带。

- 将相机带的一端穿过相机带安装部位(1)，然后从该端的绳圈中穿过并拉出另一端(2)。



- 相机带也可安装在相机左侧。


握持相机



- 请将相机带套在手腕上。
- 拍摄时手臂靠紧身体，同时稳妥地握住相机，以防止相机移动。闪光灯升起后，请勿将手指放在闪光灯上。


为电池充电

使用前，请使用附送的充电器为电池充电。销售时相机电池没有充电，因此请务必充电后再使用。




1 插入电池。

- 对准电池和充电器上的▲标记后，向里推动(1)并按下电池(2)，以将其插入。



2 为电池充电。

- 翻出插头(1)，然后将其插入电源插座(2)。
- 充电指示灯亮起橙色，充电开始。
- 充电结束时，指示灯变为绿色。



3 取出电池。

- 拔出电池充电器的插头后，向里推动(1)并向上抬起(2)电池，以将其取出。



- 要保护电池并使其保持最佳使用状态，请勿连续充电超过24小时。
- 对于使用电源线的充电器，请勿将其或电源线连接至其他物体。否则可能会导致故障或损坏产品。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 有关充电时间以及使用电量充足的电池可拍摄的图像张数和记录时间的详细信息，请参阅“可拍摄张数/记录时间、播放时间”（[1214](#)）。
- 已充电的电池即使不使用，也会逐渐放电。请在使用电池的当天(或前一天)为电池充电。
- 为直观了解电池的充电状态，安装电池仓盖时，对于已充电的电池请露出▲，对于未充电的电池请盖住该标记。
- 可在使用100 – 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用充电器。如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用旅游用电子变压器，否则可能会损坏电池。


插入电池和存储卡

插入附送的电池和存储卡(选购)。
 请注意，在使用新存储卡或使用已在其他设备上格式化的存储卡前，应使用本相机对其进行格式化([164](#))。




1 打开盖子。

- 滑动开关(1)，打开盖子(2)。




2 插入电池。

- 按照(1)所示的端子方位握持电池，沿(2)的方向按住电池锁，然后沿(3)的方向插入电池，直至其咔嗒一声锁定到位。
- 如果以错误方向插入电池，电池将无法正确锁定到位。插入时请务必确认电池方向正确且锁定到位。



3 检查存储卡的写保护开关并插入存储卡。

- 使用具有写保护开关的存储卡时，如果该开关位于锁定位置，则无法进行记录。请将开关移向(1)侧。
- 按照图示的标签(2)方向插入存储卡，直至其咔嗒一声锁定到位。
- 插入存储卡时请确保其方向正确。如果以错误方向插入存储卡，可能会损坏相机。



4 关闭盖子。

- 放下盖子(1)，将其向下按住并滑动开关，直至其咔嗒一声进入关闭位置(2)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引






- 有关一张存储卡上可存储的图像张数或记录时间的说明，请参阅“每张存储卡的可拍摄张数” (P215)。

取出电池和存储卡



取出电池。

- 打开盖子，然后按照箭头方向推开电池锁。
- 电池便会弹出。




取出存储卡。

- 向内推动存储卡，直至听到咔嚓一声，然后慢慢松开。
- 存储卡便会弹出。

设置日期和时间

打开相机电源时，如果显示[日期/时间]屏幕，请按照以下步骤正确设置当前日期和时间。通过此方式指定的信息在拍摄时会记录至图像的属性中，按拍摄日期管理图像或打印带有日期的图像时会使用这些信息。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示[日期/时间]屏幕。



2 设置日期和时间。

- 按[◀][▶]按钮选择项目。
- 按[▲][▼]按钮或转动[DISK]转盘指定日期和时间。
- 完成后，按[OK]按钮。



3 指定本地时区。

- 按[◀][▶]按钮选择本地时区。

4 完成设置步骤。

- 完成后按[OK]按钮。确认信息出现后，设置屏幕将不再显示。
- 要关闭相机电源，请按电源按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 如果未设置日期、时间和本地时区，则每次打开相机电源时都会显示[日期/时间]屏幕。请指定正确的信息。




- 要设置夏令时(加1小时)，请在步骤2中选择[☀️]，然后按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择[☀️]。



- 也可按照以下步骤设置日期和时间：在步骤2的屏幕上触摸所需项目后，触摸[▲][▼]，然后触摸[SET]。同样，在步骤3的屏幕上触摸[◀][▶]，然后触摸[SET]也可设置本地时区。

更改日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。



1 访问菜单屏幕。

- 按[MENU]按钮。



2 选择[日期/时间]。

- 按[◀][▶]按钮选择[👉2]选项卡。
- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择[日期/时间]，然后按[🌀]按钮。



3 更改日期和时间。

- 按照“设置日期和时间” (📖21) 中步骤2的操作调整设置。
- 按[MENU]按钮关闭菜单屏幕。



- 本相机配有内置的日期/时间电池(备用电池)。在取出电池之后，日期/时间设置可保留3周左右。
- 插入已充电的电池时，即使停止为相机供电，仍可在约4小时内为日期/时间电池充满电。
- 如果日期/时间电池的电量耗尽，则在开启相机时，会显示[日期/时间]屏幕。请按照“设置日期和时间” (📖21) 中的说明设置正确的日期和时间。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引




显示语言

按照需要更改显示语言。



1 进入播放模式。

- 按[▶]按钮。



2 访问设置屏幕。

- 按住[⊕]按钮，然后立即按[MENU]按钮。



3 设置显示语言。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[⊕]转盘选择语言，然后按[⊕]按钮。
- 设置显示语言后，将不再显示设置屏幕。



- 在步骤2中，如果按[⊕]按钮之后等待较长时间才按[MENU]按钮，则会显示当前时间。这种情况下，请按[⊕]按钮关闭时间显示，然后重复步骤2的操作。
- 也可通过以下步骤更改显示语言：按[MENU]按钮，在[Ⓜ]选项卡中选择[语言]。



- 也可按照以下步骤设置显示语言：在步骤3的屏幕上触摸一种语言，然后再次触摸该语言。


试用相机

▶ 静止图像 ▶ 短片

请按照以下方法打开相机电源，拍摄静止图像或短片，然后进行观看。


拍摄(智慧自动拍摄)

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特殊场景的最佳设置。



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示开机画面。



2 进入[AUTO]模式。

- 将模式转盘设置为[AUTO]。
- 将相机对准被摄体。相机在确定场景的过程中会发出轻微的声音。
- 屏幕左上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标。
- 检测到的被摄体上会显示对焦框，表示对该被摄体进行对焦。



3 进行拍摄构图。

- 要拉近放大被摄体，请将变焦杆移向[⬆] (长焦) 一侧；要推远缩小被摄体，请将变焦杆移向[⬆] (广角) 一侧。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件



附录

索引




4 拍摄。

拍摄静止图像




1) 对焦。

- 轻轻地半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示对焦框，表示对焦的图像区域。


- 如果屏幕上显示[请升起闪光灯]，请移动[]开关升起闪光灯。拍摄时闪光灯将会闪光。如果不想使用闪光灯，请用手指将其按下并推入相机。

2) 拍摄。

- 完全按下快门按钮。
- 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，如果闪光灯已升起，则会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- 显示完照片后，相机将恢复至拍摄屏幕。




(1)



记录短片

1) 开始记录。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时屏幕上会显示[记录]和已拍摄时间(1)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，而且被摄体会稍微放大。黑条表示不会记录的图像区域。
- 检测到的面部周围会显示对焦框，表示对该面部进行对焦。
- 记录开始后，松开短片按钮。

2) 完成记录。

- 再次按短片按钮停止记录。相机响起两声提示音并停止记录。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



观看

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。




1 进入播放模式。

- 按[▶]按钮。
- 将显示最后拍摄的图像。




2 选择图像。

- 要观看上一张图像，请按[◀]按钮或逆时针转动[●]转盘。要观看下一张图像，请按[▶]按钮或顺时针转动[●]转盘。
- 按住[◀|▶]按钮可快速浏览图像。



- 要访问此屏幕(滚动显示模式)，请快速转动[●]转盘。在该模式下，可转动[●]转盘浏览图像。
- 要返回单张图像显示，请按[⊞]按钮。



- 短片以[SET ▶]图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。



3 播放短片。

- 按[⊞]按钮后，按[▲][▼]按钮选择[▶]，然后再次按[⊞]按钮。
- 此时开始播放短片，短片播放完毕后，将显示[SET ▶]。
- 要调整音量，请在播放时按[▲][▼]按钮。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，请半按快门按钮。



- 也可通过触摸[▶]开始播放短片。要调整音量，请在播放过程中在屏幕上向上或向下快速拖拽。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



删除图像

可逐张选择并删除不需要的图像。删除的图像无法恢复。使用此选项前，请务必确认要删除图像。



1 选择要删除的图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像。



2 删除图像。

- 按[⏏]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[删除]，然后按[⏏]按钮。
- 当前图像已删除。
- 要取消删除，请按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[取消]，然后按[⏏]按钮。



- 可以选择多张图像一次删除(📖125)。



- 在步骤2的屏幕中触摸[删除]，也可删除当前图像。
- 也可使用触摸动作(📖128)删除图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引




高级指南

相机的基本知识


相机的其他基本操作，以及拍摄和播放选项等更多享受相机乐趣的方式

开/关



拍摄模式

- 按电源按钮打开相机电源，准备拍摄。
- 要关闭相机电源，请再次按电源按钮。



播放模式

- 按[▶]按钮打开相机电源，观看拍摄的图像。
- 要关闭相机电源，请再次按[▶]按钮。



- 要从拍摄模式切换到播放模式，请按[▶]按钮。
- 镜头将在相机进入播放模式约1分钟后收回。镜头收回后，按[▶]按钮可关闭相机电源。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 节电功能(自动关机)

为了节约电池电量，如果在一段时间内不操作相机，显示屏会自动关闭(显示屏关闭)，之后相机也会自动关机。

拍摄模式下的节电功能

如果大约1分钟未操作相机，显示屏会自动关闭。再超过约2分钟后，镜头收回，相机自动关机。要在显示屏已关闭、但镜头尚未收回时激活显示屏准备拍摄，请半按快门按钮(📖28)。

播放模式下的节电功能

如果大约5分钟未操作相机，相机会自动关机。




- 根据个人喜好，可关闭“自动关机”并调整“显示屏关闭”的时间(📖166)。
- 相机通过Wi-Fi(📖142)连接至其他设备或连接至计算机(📖177)时，节电功能关闭。

快门按钮


为确保拍摄的图像能够对焦，请在每次拍摄开始时半按快门按钮，对焦被摄体后，完全按下快门按钮拍摄。

在本手册中，快门按钮的操作描述为“半按”快门按钮或“完全按下”快门按钮。



1 半按。(轻按对焦。)

- 半按快门按钮。相机将响起两声提示音，并在图像对焦区域周围显示对焦框。



2 完全按下。(从半按位置完全按下进行拍摄。)


- 相机进行拍摄，同时响起快门声音。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。



- 如果在拍摄开始时没有半按快门按钮，图像可能没有对焦。
- 快门声音的长短因拍摄所需时间而异。在某些拍摄场景中，快门声音持续时间可能会较长，如果在快门声音结束前移动相机(或被摄体移动)，图像将会变得模糊。

拍摄模式

使用模式转盘可将相机设为各种拍摄模式。




- | | |
|--|--|
| (1) 自动模式/混合式自动模式
全自动拍摄，由相机确定设置
(图 23 、 图 35 、 图 37)。 | (3) 短片模式
用于拍摄短片
(图 73 、 图 104)。
模式转盘未设置在短片模式
时，只需按短片按钮，也可
拍摄短片。 |
| (2) 特殊场景模式
使用专为特殊场景设计的设置
进行拍摄，或添加不同效果
(图 56)。 | (4) P、Tv、Av、M和C模式
使用您喜爱的设置拍摄多种
图像(图 78 、 图 101)。 |

调整屏幕(显示屏)角度和方向


可以调整屏幕角度和方向，以适应场景或拍摄方式。

向下倾斜屏幕



- 将屏幕顶部向下拉向自己。
- 屏幕可向下倾斜约45°。

向上倾斜屏幕



- 屏幕可向上倾斜约180°。
- 将自己拍进照片时，朝相机正面旋转屏幕可观看自己的镜像。
- 完成后，请旋转屏幕直至其咔哒一声锁定到位以闭合屏幕。



- 不使用相机时，请关闭屏幕。
- 不要强行过度打开屏幕，否则可能会损坏相机。



- 要取消倒转显示，请按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[倒转显示]，然后选择[关]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



拍摄显示选项

按[▼]按钮显示或隐藏网格线和电子水准仪。
要更详细地配置屏幕上的显示，请访问[☰1]选项卡▶[拍摄信息显示](📖107)。



- 在低光照条件下拍摄时，夜间浏览功能会自动提高屏幕的亮度，从而更易查看构图。但是，屏幕上显示图像的亮度可能会与所拍摄图像的亮度有所不同。请注意，屏幕上显示的图像失真或显示的被摄体抖动不会影响记录的图像。
- 有关播放显示选项的详细信息，请参阅“切换显示模式”(📖113)。

使用快速设置菜单

在[Q](快速设置)菜单中配置常用功能。
请注意，菜单项目和选项因拍摄模式(📖198)而异。



(1) (2)



1 访问Q菜单。

- 按[Q/SET]按钮。

2 选择菜单项目。

- 按[▲][▼]按钮选择菜单项目(1)。
- 屏幕底部会出现可选项(2)。

3 选择选项。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择选项。
- 按[MENU]按钮可配置带有[MENU]图标的项目。
- 按[FUNC.]按钮可配置带有[FUNC.]图标的项目。
- 按[▼]按钮可配置带有[INFO.]图标的项目。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



4 确认选择并退出。



- 按[SET]按钮。
- 将再次显示步骤1中按[SET]按钮前的屏幕，其中会显示所配置的选项。



- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(171)。
- 也可通过在菜单项目中选择[↵]并按[SET]按钮退出。


通过触摸屏操作进行设置



- 触摸屏幕右上角的[Q]访问快速设置菜单。
- 触摸菜单项目，然后触摸选项完成设置。
- 要返回之前的屏幕，请触摸[↵]菜单项目或再次触摸所选选项。
- 对于标有[MENU]图标的项目，可通过触摸[MENU]访问其项目屏幕。
- 对于标有[FUNC.]图标的项目，可通过触摸[FUNC.]访问其项目屏幕。
- 对于标有[INFO]图标的项目，可通过触摸[INFO]访问其项目屏幕。

使用菜单屏幕

可按照以下方法通过菜单屏幕配置相机的多种功能。




1 访问菜单屏幕。

- 按[MENU]按钮。



2 选择选项卡。

- 选项卡表示功能(1)(例如拍摄([CAMERA])、播放([PLAY])、设置([SETTINGS])，或各功能中的页面(2)。本手册中以功能加页面的形式来标示选项卡，如[F1]。
- 移动变焦杆，选择功能选项卡，然后按[◀][▶]按钮选择页面选项卡。
- 也可在屏幕上向左或向右拖拽选择页面选项卡。



3 选择菜单项目。

- 按[▲][▼]按钮或转动[DISP.]转盘选择项目，然后按[SET]按钮。
- 对于没有显示选项的菜单项目，请先按[SET]按钮切换屏幕，然后按[▲][▼]按钮或转动[DISP.]转盘选择该菜单项目。
- 要返回之前的屏幕，请按[MENU]按钮。





4 选择选项。

- 选项纵向排列时，按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择选项。
- 选项横向排列时，按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择选项。



5 确认选择并退出。

- 按[ⓘ]按钮确认选择并返回菜单项目选择屏幕。
- 按[MENU]按钮，返回步骤1中按[MENU]按钮前显示的屏幕。



- 要撤消任何因意外引起的设置变更，可恢复相机的默认设置(📖 171)。
- 可用的菜单项目因所选拍摄或播放模式(📖 201 – 📖 211)而异。

■ 触摸屏操作

- 要选择选项卡，请按[MENU]按钮访问菜单屏幕，然后触摸所需的选项卡和页面选项卡。
- 上下拖拽以滚动菜单项目，或触摸菜单项目进行选择。
- 触摸选项完成设置并返回菜单项目选择屏幕。
- 对于以指示条显示级别的菜单项目，在指示条上触摸相应的位置。
- 要配置未显示选项的菜单项目，请先触摸菜单项目以访问设置屏幕。在设置屏幕中，拖拽或触摸以选择项目，然后触摸以选择选项。要返回之前的屏幕，请触摸[MENU]。
- 也可触摸选择输入元素(例如复选框或文本字段)，并且可以触摸屏幕上显示的键盘输入文本。
- 显示[SET]时，如果不想按[ⓘ]按钮，可以触摸[SET]。
- 显示[MENU]时，如果不想按[MENU]按钮，可以触摸[MENU]。
- 显示[INFO]时，可不按[▼]，通过触摸[INFO]实现相同操作。
- 显示[⏸]时，如果不想按[⏸]按钮，可以触摸[⏸]。
- 要关闭菜单，请再次按[MENU]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



屏幕上显示的键盘

使用屏幕键盘输入面部识别(📖46)和Wi-Fi连接(📖142)等信息。请注意,根据所使用的功能,可输入的信息长度及类型会有所不同。


(1) 输入字符



- 触摸字符进行输入。
- 根据使用的功能,可输入的信息量(1)会有所不同。

移动光标

- 触摸[←]或[→],或者转动[🌀]环。



输入换行符

- 触摸[↵]。

切换输入模式

- 要切换至数字或符号,请触摸[123]。
- 触摸[⇧]输入大写字母。
- 根据所用功能的不同,可用的输入模式也有所不同。

删除字符

- 要删除前一个字符,请触摸[⌫]或按[⌫]按钮。
- 触摸并按住[⌫]将一次删除5个字符。

确认输入内容并返回前一屏幕

- 按[MENU]按钮。



- 某些功能中,[↵]不显示且无法使用。



- 使用键盘的另一种方法是按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择字符或图标,然后按[🌀]按钮。您也可以转动[🌀]环移动光标。要返回之前的屏幕,请按[MENU]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



指示灯显示

相机背面的指示灯(📖4)会根据相机的状态亮起或闪烁。

颜色	指示灯状态	相机状态
绿色	闪烁	正在开机、记录/读取/传输图像、正在进行长时间曝光拍摄(📖101、📖102)、已连接至计算机(📖177)、正在通过Wi-Fi连接/传输或显示屏关闭(📖28、📖166)
橙色	亮起	通过USB充电



- 指示灯闪烁绿色时，切勿关闭相机、打开存储卡/电池仓盖或摇晃相机。否则可能会损坏图像，或损坏相机或存储卡。

时钟

可查看当前时间。



- 在相机关闭时，按住[Q]按钮，然后按电源按钮可显示时钟。

- 按住[Q]按钮。
- 将出现当前时间。
- 使用时钟功能时如果竖握相机，则时间将切换为竖直显示。
- 按[◀|▶]按钮、转动[🌀]转盘或转动[🔄]环更改显示的颜色。
- 再次按[Q]按钮取消时钟显示。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



自动模式/混合式自动模式



可以轻松拍摄的便捷模式，拍摄时更易掌控

使用相机确定的设置拍摄

仅需让相机确定被摄体和拍摄条件，便可全自动选择适合特殊场景的最佳设置。

拍摄(智慧自动拍摄)

▶ 静止图像 ▶ 短片



1 打开相机电源。

- 按电源按钮。
- 将显示开机画面。

2 进入[AUTO]模式。

- 将模式转盘设置为[AUTO]。
- 将相机对准被摄体。相机在确定场景的过程中会发出轻微的声音。
- 屏幕左上角将显示表示场景的图标和影像稳定器模式图标(书39、书41)。
- 检测到的被摄体上会显示对焦框，表示对该被摄体进行对焦。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件

附录

索引






(1)



(2)

3 进行拍摄构图。

- 要拉近放大被摄体，请将变焦杆移向[T] (长焦) 一侧；要推远缩小被摄体，请将变焦杆移向[W] (广角) 一侧。(将出现显示变焦位置的变焦条(1)，以及对焦范围(2)。)



2) 拍摄。


- 完全按下快门按钮。
- 相机拍摄时会响起快门声音。在低光照条件下，如果闪光灯已升起，则会自动闪光。
- 快门声音结束前，请保持相机不动。
- 显示完照片后，相机将恢复至拍摄屏幕。

4 拍摄。


拍摄静止图像

1) 对焦。

- 半按快门按钮。相机对焦后会响起两声提示音，并显示对焦框，表示对焦的图像区域。
- 如果多个区域对焦，会显示多个对焦框。



- 如果屏幕上显示[请升起闪光灯]，请移动[↑]开关升起闪光灯。拍摄时闪光灯将会闪光。如果不想使用闪光灯，请用手指将其按下并推入相机。



(1)



记录短片

1) 开始记录。

- 按短片按钮。相机响起一声提示音并开始记录，同时屏幕上会显示[●记录]和已拍摄时间(1)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，而且被摄体会稍微放大。黑条表示不会记录的图像区域。
- 检测到的面部周围会显示对焦框，表示对该面部进行对焦。
- 记录开始后，松开短片按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件

附录


索引





2) 根据需要调整被摄体大小，重新构图进行拍摄。

- 要调整被摄体大小，请反复执行步骤3的操作。但是请注意，相机的操作音会被记录。另外，使用显示为蓝色的变焦倍率拍摄的短片将显得粗糙。
- 重新构图拍摄时，对焦、亮度和色彩将自动调整。




3) 完成记录。

- 再次按短片按钮停止记录。相机响起两声提示音并停止记录。
- 存储卡已满时，记录将自动停止。

■ 使用混合式自动模式拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

只需拍摄静止图像，便可创建日记短片。相机会记录每次拍摄前2-4秒的场景片段，并在之后将其合并为一段摘要短片。在此模式下记录的片段可以收入故事集锦相册(137)。



1 进入[混合]模式。

- 按照“拍摄(智慧自动拍摄)”(135)中步骤2的操作选择[混合]。

2 进行拍摄构图。

- 按照“拍摄(智慧自动拍摄)”(135)中步骤3-4的操作构图并对焦。
- 要使摘要短片获得更好的效果，请在拍摄静止图像前将相机对准被摄体约4秒钟。

3 拍摄。

- 按照“拍摄(智慧自动拍摄)”(135)中步骤4的操作拍摄静止图像。
- 相机会同时记录静止图像和短片片段。短片会以静止图像和快门声音作为结尾，在摘要短片中形成单独的片段。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 此模式下电池的寿命比[AUTO]模式下短，因为每次拍摄时都会记录摘要短片。
- 如果在打开相机电源、选择[]模式或以其他方式操作相机后立即拍摄静止图像，则可能不会记录摘要短片。
- 操作相机时产生的声音和振动会记录在摘要短片中。



- 摘要短片图像画质自动设置为[] (用于NTSC)或[] (用于PAL)，且无法更改(📖165)。
- 半按快门按钮或启动自拍时提示音将不会响起(📖169)。
- 在下列情况下，[]模式下记录的各摘要短片即使是在同一天所记录，仍会被保存为单独的短片文件。
 - 摘要短片文件的大小达到约4 GB，或总记录时间达到约16分40秒。
 - 摘要短片受保护(📖122)。
 - 更改了夏令时(📖21)或时区(📖167)设置。
 - 创建了新的文件夹(📖163)。
- 已经记录的快门声音无法修改或删除。
- 如果想要在记录摘要短片时不记录静止图像，请在拍摄前调整设置。选择MENU(📖31) ▶ [7]选项卡 ▶ [摘要类型] ▶ [无静止图像]。
- 可编辑单个片段(📖136)。

播放摘要短片

显示在[]模式下拍摄的静止图像以播放在同一天制作的摘要短片，也可指定摘要短片的日期进行播放(📖115)。

静止图像/短片



- 如果相机未发出操作声音，则可能是在按住[]按钮时打开了相机电源。要激活声音，请按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[静音]，然后选择[关]。

静止图像



- 闪烁的[]图标警告图像很有可能由于相机抖动而模糊。这种情况下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。
- 如果闪光灯闪光，但拍摄的图像仍较暗时，请靠近被摄体。有关闪光范围的详细信息，请参阅“相机”(📖212)。
- 半按快门按钮时，如果相机仅发出一声提示音，则可能是被摄体太近。有关对焦范围(拍摄范围)的详细信息，请参阅“拍摄范围”(📖214)。
- 为了减轻红眼并进行辅助对焦，在低光照条件下拍摄时指示灯可能会亮起。
- 尝试拍摄时如果显示闪烁的[]图标，则表明闪光灯正在充电，无法进行拍摄。闪光灯充电就绪后，可立即恢复拍摄，因此请完全按下快门按钮并等待，或者先释放然后再次按下。
- 显示“睡眠”和“睡眠婴幼儿”图标(📖39)时，不会响起快门声音。
- 可在显示拍摄屏幕前再次进行拍摄，但可能会沿用上一张图像所用的对焦、亮度和色彩。



- 可更改拍摄后图像的显示时间(📖55)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引





- 记录短片之前，请用手指按下闪光灯。记录期间，手指不要遮挡麦克风(1)。保持闪光灯升起或遮挡麦克风都可能会妨碍声音的记录，或可能导致记录的声音不清晰。



- 记录短片时，避免触摸短片按钮以外的相机控件，因为相机发出的操作音会被记录。
- 短片记录开始后，图像显示区域将会变化并且被摄体会放大以校正明显的相机抖动。要在开始记录后不改变被摄体的尺寸，请按照“开始短片记录后不改变被摄体的尺寸”(54)中的步骤操作。



- 声音将以立体声进行记录。

场景图标

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[]和[AUTO]模式下，相机所确定的拍摄场景通过显示的图标来表示，相机会自动选择相应的设置以获得最佳的对焦、被摄体亮度和色彩。根据场景的不同，可能会连续拍摄多张图像(40)。

被摄体	背景				
	普通	逆光	黑暗*1	日落	点光源
人物	*2	*3		—	
移动人物	*3	*3	—	—	—
面部阴影	*2	—	—	—	—
笑脸	*3	*3	—	—	—
睡眠	*2	*3	—	—	—
婴幼儿	*3	*3	—	—	—
笑脸婴幼儿	*3	*3	—	—	—
睡眠婴幼儿	*2	*3	—	—	—
移动儿童	*3	*3	—	—	—
其他被摄体	*2	*3			
其他移动被摄体	*3	*3	—	—	—
其他近距离被摄体	*2	*3	—	—	

*1 使用三脚架。

*2 背景为蓝天时，图标的背景颜色为淡蓝色；背景较深时，图标的背景颜色为深蓝色；其他背景下图标的背景颜色均为灰色。

*3 背景为蓝天时，图标的背景颜色为淡蓝色；其他背景下图标的背景颜色均为灰色。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引






- [📷]、[👤]、[👁]、[👤]和[👤]的背景颜色为深蓝色；[👤]的背景颜色为橙色。
- 拍摄短片时，仅会显示人物、其他被摄体和其他近距离被摄体图标。
- 在[👤]模式下，仅会显示人物、面部阴影、其他被摄体和其他近距离被摄体的图标。
- 使用自拍时，将不会显示下列被摄体的图标：移动、笑脸或睡眠人物；笑脸或睡眠婴幼儿；移动儿童以及其他移动被摄体。
- 在[📷]([📖40]、[📖45])之外的驱动模式下，将不会显示笑脸或睡眠被摄体以及移动儿童的图标。
- 闪光灯设为[🔆]时，将不会显示移动儿童和笑脸人物的逆光图标。
- 当[面部识别]设为[开]，并且检测到已注册婴幼儿(两岁以下)或儿童(两岁到十二岁)的面部时([📖46])，将会显示婴幼儿(包括笑脸和睡眠婴幼儿)以及移动儿童图标。请事先确认日期和时间设置正确([📖21])。



- 场景图标可能与实际拍摄条件不匹配，或者可能无法以预期的效果、色彩或亮度拍摄。这种情况下，建议使用[P]模式([📖78])进行拍摄。

连续拍摄场景

如果在拍摄静止图像时显示以下某个场景图标(表中左栏)，相机将连续拍摄。如果在半按快门按钮时显示以下某个场景图标(表中左栏)，则会显示[👤]、[👁]或[👤]图标中的一个，提示您相机将连续拍摄。

笑脸 (包括婴幼儿)	 连续捕捉图像，然后对面部表情等细节进行分析，确定效果最佳的图像并保存。
睡眠 (包括婴幼儿)	 连续拍摄多张图像并进行合成，降低相机抖动和图像噪点造成的影响，从而拍摄睡眠中面庞的美丽照片。 自动对焦辅助光和闪光灯不会亮起。此外，也不会发出快门声音。
儿童	 每次拍摄时相机都会连续捕捉3张图像，因此在拍摄四处跑动的儿童时不会错失拍摄良机。



- 在某些场景下，理想的图像可能不会被保存，或者图像可能看起来不理想。
- 对焦、图像亮度和色彩通过第一张图像确定。



- 仅拍摄单张图像时，按[▲]按钮，然后选择[□]([按[◀][▶]按钮或转动[🔍]转盘)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



影像稳定效果图标

▶ 静止图像 ▶ 短片

根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)并显示以下图标。

	用于静止图像的影像稳定效果(普通)
	摇摄时用于静止图像的影像稳定效果(摇摄)*
	用于微距拍摄中相机倾斜抖动和偏移抖动的影像稳定效果(双重影像稳定器)。对于短片,将显示,并应用影像稳定效果。
	用于短片的影像稳定效果,可减少行进记录过程中相机剧烈抖动产生的影响(动态影像稳定器)
	用于相机缓慢抖动时的影像稳定效果,例如以长焦记录短片时(强力影像稳定器)
	无影像稳定效果,因为相机已安装在三脚架上或通过其他措施保持稳固。但是,短片记录期间会显示,并应用影像稳定效果以减轻因风或其他原因振动而产生的影响(三脚架影像稳定器)。

* 使用相机跟随移动被摄体进行摇摄时显示。跟随水平移动的被摄体时,影像稳定器仅会降低垂直方向相机抖动造成的影响,水平稳定效果会停止。同样,跟随垂直移动的被摄体时,影像稳定器仅会降低水平方向相机抖动造成的影响。



- 要取消影像稳定效果,请将[影像稳定器模式]设为[关](53)。这种情况下,不会显示影像稳定效果图标。
- 在模式下,不会显示图标。

屏幕上显示的框

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[AUTO]模式下,将相机对准被摄体时,一旦相机检测到被摄体,便会显示多种框。

- 相机确定的主被摄体(或人物面部)周围会显示白框,其他检测到的面部周围则会显示灰框。这些框会在一定范围内跟踪移动的被摄体以保持对焦。但是,如果相机检测到被摄体移动,则只有白框会保留在屏幕上。
- 半按快门按钮时,如果相机检测到被摄体移动,会显示蓝框,并持续调整对焦和图像亮度(伺服自动对焦)。



- 根据拍摄条件和被摄体,框可能不会显示、框可能不会显示在要对焦的被摄体上,或者可能会显示在背景或类似区域中。这种情况下,建议使用[P]模式(78)进行拍摄。
- 要选择进行对焦的被摄体,请在屏幕上触摸所需被摄体。屏幕上会显示,相机进入触摸自动对焦模式(94)。半按快门按钮时,将显示一个蓝色对焦框,同时相机将保持对焦被摄体并调整图像亮度(伺服自动对焦)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引




常用的便捷功能

■ 进一步放大被摄体(数码变焦)


▶ 静止图像 ▶ 短片

当距离被摄体太远而无法使用光学变焦继续放大时,可使用数码变焦进行最高约17倍的放大。



1 将变焦杆移向[🔍]一侧。

- 移动变焦杆直至变焦停止。
- 达到图像画质无明显恶化的最大变焦倍率时变焦停止,随后该变焦倍率会显示在屏幕上。



2 再次将变焦杆移向[🔍]一侧。

- 相机可进一步放大被摄体。
- (1)为当前的变焦倍率。



- 移动变焦杆将显示变焦条(指示变焦位置)。变焦条为颜色编码,以指示变焦范围。
 - 白色范围: 图像画质无恶化的光学变焦范围。
 - 黄色范围: 图像画质无明显恶化的数码变焦范围(变焦增强)。
 - 蓝色范围: 图像画质恶化的数码变焦范围。
- 在某些记录像素设置(📷98)下蓝色范围不可用,因此按照步骤1的操作可达到最大变焦倍率。




- 要关闭数码变焦,请选择MENU(📖31)▶[📷3]选项卡▶[数码变焦]▶[关]。

■ 以预设焦距拍摄(逐级变焦)

▶ 静止图像 ▶ 短片

使用在24 – 100 mm范围内的常用焦距拍摄(以35mm胶片换算)。



- 要将焦距从24 mm更改为28 mm,请逆时针转动[🔍]环直到其发出咔嚓声。逆时针转动[🔍]环可放大图像,顺时针转动可缩小图像。




- 记录短片时即使转动[🔍]环,也无法使用逐级变焦。



- 使用数码变焦(📷42)时,无法通过逆时针转动[🔍]环来调整变焦倍率。但可通过顺时针转动该环将焦距设置为100 mm。

通过逐级/连续选择杆更改相机的控制感

可更改转动控制环时相机的控制感。



- 降低选择杆时,控制环的顿挫感会消失,将可流畅转动控制环。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



通过控制环调整被摄体尺寸

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过将无缝变焦指定到控制环，可实现比变焦杆更进一步的被摄体大小微调或更迅速的缩放操作。




1 进行设置。

- 按[P/M/AF/SET/INFC]按钮。



- 按[P/M/AF/SET/INFC]或[◀][▶]按钮或者转动[◀]环或[▶]转盘选择[zoom]。
- 按[P/M/AF/SET/INFC]按钮完成设置。



2 进行拍摄构图。

- 要调整为长焦，请逆时针转动[◀]环；要调整为广角，请顺时针转动该环。

使用自拍

▶ 静止图像 ▶ 短片

使用自拍功能，拍摄者可加入合影或进行其他定时拍摄。相机将在按下快门按钮约10秒后拍摄。




1 进行设置。

- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择[] (30)。
- 设置完成后，将显示[]。



2 拍摄。

- 拍摄静止图像时：半按快门按钮对焦被摄体，然后完全按下快门按钮。
- 拍摄短片时：按短片按钮。
- 启动自拍后，指示灯将闪烁且相机会响起自拍声音。
- 拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)
- 要在启动自拍后取消拍摄，请按[MENU]按钮。
- 要恢复到原始设置，请在步骤1中选择[]。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



使用自拍防止相机抖动

▶ 静止图像 ▶ 短片

此选项会在按下快门按钮后延迟约2秒再释放快门。如果按下快门按钮时相机不稳定，也不会影响拍摄。




- 按照“使用自拍” (书43)中步骤1的操作选择[C2]。
- 设置完成后，将显示[C2]。

自定义自拍

▶ 静止图像 ▶ 短片

可指定延迟时间(0 - 30秒)和拍摄张数(1 - 10张)。



1 选择[C2]。

- 按照“使用自拍” (书43)中步骤1的操作选择[C2]，然后按[MENU]按钮。



2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮选择延迟时间或拍摄张数。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择值，然后按[SET]按钮两次。
- 设置完成后，将显示[C2]。
- 按照“使用自拍” (书43)中步骤2的操作进行拍摄。



- 使用自拍功能记录短片时，将在指定的延迟时间过后开始记录，但指定拍摄张数的操作无效。



- 指定拍摄多张图像时，亮度和白平衡通过第一张图像确定。闪光灯闪光或指定的拍摄张数很多时，需要更多的时间才能拍摄下一张图像。存储卡已满时，拍摄将自动停止。
- 如果指定的延迟时间超过2秒，则在拍摄前2秒，指示灯闪烁的速度及自拍声音的频率会加快。(闪光灯闪光时，指示灯仍保持亮起。)

使用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



■ 触摸屏幕进行拍摄(触摸快门)

▶ 静止图像 ▶ 短片

使用此选项，无需按快门按钮，只要触摸屏幕并抬起手指，即可进行拍摄。相机会自动对焦被摄体并调整图像亮度。



1 启用触摸快门功能。

- 按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[触摸快门]，然后选择[启用] (31)。

2 拍摄。

- 触摸屏幕上显示的被摄体，然后立即抬起手指。
- 相机进行拍摄，同时响起快门声音。
- 要取消触摸快门，请在步骤1中选择[关闭]。




- 即使正在显示拍摄的图像，也可触摸[]准备拍摄下一张图像。

■ 连续拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[AUTO]模式下，持续完全按下快门按钮可进行连续拍摄。有关连续拍摄速度的详细信息，请参阅“相机”(212)。



1 进行设置。

- 按[]按钮后，选择[]或[] (按[][]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。
- 设置完成后，将显示[]或[]。

2 拍摄。

- 持续完全按下快门按钮进行连续拍摄。



- 连续拍摄时，对焦、曝光和色彩锁定在半按快门按钮时所确定的位置/级别。
- 不能与自拍(43)一起使用。
- 根据拍摄条件、相机设置和变焦位置，拍摄可能暂时停止，或连续拍摄的速度可能会变慢。
- 随着拍摄图像数量的增加，拍摄速度可能会变慢。
- 如果闪光灯闪光，拍摄速度可能会变慢。
- 使用触摸快门(45)的情况下，触摸屏幕时相机将连续拍摄。为第一张图像设置对焦和曝光后，在连续拍摄期间该设置将保持不变。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



使用面部识别功能

如果事先注册某个人物，则拍摄时相机会检测该人物的面部，并优先针对该人物调整对焦、亮度和色彩。在[AUTO]模式下，拍摄时相机会根据注册的出生年月检测婴幼儿和儿童，并针对其优化设置。



此功能也可用于在大量图像中搜索已注册的特定人物(📖116)。建议提前注册信息，以便为故事集锦(📖137)相册轻松选择图像。

人物信息

- 通过面部识别功能注册的面部图像信息(面部信息)以及人物信息(姓名、出生年月)等将保存在相机中。此外，检测到注册的人物时，他们的姓名会记录至静止图像。如果使用面部识别功能，则在与他人共享相机或图像时，以及将这些图像上传至众多用户可以浏览的网络时，请务必小心谨慎。
- 使用面部识别功能后处置相机或转交给他人时，请务必删除相机上的所有信息(注册的面部、姓名和出生年月)(📖50)。

注册面部识别信息

使用面部识别功能最多可注册12个人的信息(面部信息、姓名、出生年月)。



1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[📷2]选项卡中选择[面部识别设置]，然后按[🔍]按钮(📖31)。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🔍]转盘选择[添加至面部注册]，然后按[🔍]按钮。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🔍]转盘选择[添加新面部]，然后按[🔍]按钮。

2 注册面部信息。

- 将相机对准要注册的人物，使其面部处于屏幕中央的灰框内。
- 人物面部周围的白框表示该面部已被识别。确保人物的面部周围显示白框，然后进行拍摄。
- 如果面部未被识别，则无法注册面部信息。

使用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引





- 屏幕上显示[注册?]后, 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定], 然后按[Ⓢ]按钮。
- 将显示[编辑资料]屏幕。



3 注册人物的姓名和出生年月。

- 按[Ⓢ]按钮访问键盘, 然后输入姓名(📖33)。




- 要注册出生年月, 请在[编辑资料]屏幕中选择[出生年月](按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘), 然后按[Ⓢ]按钮。

- 按[◀][▶]按钮选择选项。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘指定日期。
- 完成后, 按[Ⓢ]按钮。

4 保存设置。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[保存], 然后按[Ⓢ]按钮。
- 屏幕上显示提示信息后, 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[是], 然后按[Ⓢ]按钮。



5 继续注册面部信息。

- 要继续注册表情或角度等面部信息(最多可再注册4个), 请重复步骤2。
- 如果添加多种面部信息, 则注册的面部更容易识别。除了面部的正面图像外, 可添加稍斜角度的面部图像、微笑时以及在室内和室外时的面部图像。



- 执行步骤2时, 闪光灯不会闪光。
- 如果未在步骤3中注册出生年月, 则[AUTO]模式下将不会显示婴幼儿或儿童图标(📖39)。



- 可覆盖已注册的面部信息, 另外, 如果未注册满5个面部信息, 还可在以后进行添加(📖46)。

■ 拍摄

如果事先注册了某个人物, 则拍摄时相机会优先将该人物确定为主被摄体, 并针对该人物调整最佳的对焦、亮度和色彩。



- 将相机对准人物时, 如果相机检测到注册的人物, 便会显示他们的姓名(最多3个)。
- 拍摄。
- 显示的姓名将记录至静止图像。在检测到人物的情况下, 即使他们的姓名未显示, 这些姓名(最多5个)也会记录至图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 如果其他人已与注册的人物具有相似的面部特征，则他们也可能被错误地检测为已注册的人物。



- 如果所捕捉的图像或场景与注册的面部信息相差过大，则可能无法正确检测到已注册的人物。
- 如果检测不到注册的面部，或者检测困难时，请使用新的面部信息覆盖已注册的信息。在即将拍摄时注册面部信息，会更容易检测到注册的面部。
- 如果在一个人物被错误检测为其他人物的情况下继续进行拍摄，可在播放过程中编辑或删除记录至图像的姓名(📖119)。
- 随着婴幼儿和儿童的成长，其面部变化也较快，因此应定期更新其面部信息(📖46)。
- 清除“自定义所显示的信息”(📖107)中的[拍摄信息]复选框后，姓名不会再显示，但会记录至图像中。
- 如果不希望将姓名记录至图像，请在[📷2]选项卡中选择[面部识别设置]，然后依次选择[面部识别]和[关]。
- 可在播放屏幕(简单信息显示)(📖113)中查看已记录至图像的姓名。
- 即使被摄体移动，连续拍摄(📖45)中记录的姓名也将继续记录在与第一张图像相同的位置。

查看和编辑注册的信息



1 访问[查看/编辑信息]屏幕。

- 按照“注册面部识别信息”(📖46)中步骤1的操作选择[查看/编辑信息]。

2 选择人物，查看或编辑其信息。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择要查看或编辑其信息的人物，然后按[🔍]按钮。

3 根据需要查看或编辑信息。

- 要查看姓名或出生年月，请选择[编辑资料](按[▲][▼]按钮或转动[🔍]转盘)，然后按[🔍]按钮。可以在显示的屏幕中按照“注册面部识别信息”(📖46)中步骤3的描述编辑姓名或出生年月。
- 要查看面部信息，请选择[面部信息列表](按[▲][▼]按钮或转动[🔍]转盘)，然后按[🔍]按钮。在显示的屏幕上按[🔍]按钮后，按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[🔍]转盘选择要删除的面部信息，然后按[🔍]按钮。将显示[删除?]。要删除面部信息，请按[◀][▶]按钮或转动[🔍]转盘选择[确定]，然后按[🔍]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 即使在[编辑资料]中更改了姓名，之前已拍摄图像中记录的姓名将保持不变。

覆盖和添加面部信息

可使用新的面部信息覆盖现有的面部信息。应定期更新面部信息，尤其对于婴幼儿和儿童，因为其面部会随着成长发生较大变化。

如果尚未注册满5个面部信息，还可继续进行添加。



1 访问[添加面部信息]屏幕。

- 按照“注册面部识别信息”（[图46](#)）中步骤1的操作选择[添加面部信息]。

2 选择人物，覆盖其面部信息。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择要覆盖其面部信息的人物的姓名，然后按[⊗]按钮。
- 如果已经注册了5个面部信息，会出现一条提示信息。选择[确定]（按[◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘），然后按[⊗]按钮。
- 如果注册的面部信息少于5个，请转至步骤4添加面部信息。



3 选择要覆盖的面部信息。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘选择要覆盖的面部信息，然后按[⊗]按钮。

4 注册面部信息。

- 按照“注册面部识别信息”（[图46](#)）中步骤2的操作进行拍摄，然后注册新的面部信息。
- 如果添加多种面部信息，则注册的面部更容易识别。除了面部的正面图像外，可添加稍斜角度的面部图像、微笑时以及在室内和室外时的面部图像。



- 如果已注册满全部5个面部信息，则无法再进行添加。按照上述步骤覆盖面部信息。
- 注册的面部信息不满5个时，可按照上述步骤注册新的面部信息。但在该情况下无法覆盖任何已有的面部信息，因此请不要尝试进行覆盖，而是先删除不需要的已有信息（[图50](#)），然后根据需要注册新面部信息（[图46](#)）。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引




删除注册的信息

可删除注册到面部识别的信息(面部信息、姓名、出生年月)。但不会删除之前已拍摄图像中记录的姓名。



1 访问[删除信息]屏幕。

- 按照“注册面部识别信息”(📖46)中步骤1的操作选择[删除信息]。



2 选择人物，删除其信息。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择要删除的人物的姓名，然后按[⊕]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘选择[确定]，然后按[⊕]按钮。



- 如果删除已注册人物的信息，则将无法显示这些人物的姓名(📖115)、覆盖这些人物的信息(📖119)或搜索包含这些人物的图像(📖116)。



- 也可以在图像信息中删除姓名(📖120)。

图像自定义功能

更改纵横比

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法更改图像的纵横比(宽高比)。



- 按[⊕]按钮，在菜单中选择[3:2]，然后选择所需选项(📖30)。
- 设置完成后，屏幕的纵横比将会更新。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[3:2]。

16:9	适用于在宽屏高清电视机或类似显示设备上显示。
3:2	相机屏幕本身的纵横比。与35mm胶片相同的纵横比。适用于打印约12.7×17.8 cm或明信片尺寸的图像。
4:3	适用于在标清电视机或类似显示设备上显示。也适用于打印约8.9×12.7 cm或A系列尺寸的图像。
1:1	正方形纵横比。



- 在[📷]模式下不可用。
- 也可以按照以下方法进行此设置：选择MENU(📖31) ▶ [📷1]选项卡 ▶ [静止图像纵横比]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



更改图像画质

▶ 静止图像 ▶ 短片

从4个级别中选择图像画质。有关每种图像在存储卡上的可存储张数的说明, 请参阅“每张存储卡的可拍摄张数”(215)。



- 按[Q]按钮, 在菜单中选择[L], 然后选择所需选项(30)。
- 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原始设置, 请重复此操作, 但需要选择[L]。

根据打印尺寸确定像素数时, 对于纵横比为3:2的图像, 请使用下表作为参考。

L	A2
M	A3
S1	A4
S2	约8.9×12.7 cm、约12.7×17.8 cm、明信片尺寸



- 在[]模式下不可用。
- 也可通过访问MENU(31) ▶ []选项卡 ▶ [图像画质]更改图像画质。

更改短片图像画质

▶ 静止图像 ▶ 短片

调整短片图像画质(图像大小和帧频)。帧频表示每秒所记录的帧数, 这是根据NTSC或PAL设置自动确定的(165)。有关图像画质不同的短片在存储卡上总的可记录时间的说明, 请参阅“每张存储卡的记录时间”(215)。



- 按[Q]按钮, 选择短片画质菜单项目, 然后选择所需选项(30)。
- 此时将显示所配置的选项。



用于NTSC视频

图像画质	记录像素数	帧频	含义
59.94P	1920×1080	59.94帧/秒	用于全高清拍摄。 [59.94P]可使短片中的动作更加流畅。
29.97P	1920×1080	29.97帧/秒	
23.98P	1920×1080	23.98帧/秒	
29.97P	1280×720	29.97帧/秒	用于高清拍摄。
29.97P	640×480	29.97帧/秒	用于标清拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



用于PAL视频

图像画质	记录像素数	帧频	含义
[FHD 50.00P]	1920×1080	50.00帧/秒	用于全高清拍摄。
[FHD 25.00P]	1920×1080	25.00帧/秒	
[HD 25.00P]	1280×720	25.00帧/秒	用于高清拍摄。
[VGA 25.00P]	640×480	25.00帧/秒	用于标清拍摄。



- 在[VGA 29.97P]和[VGA 25.00P]模式下，屏幕左右两侧会显示黑条；在[FHD 59.94P]、[FHD 29.97P]、[FHD 23.98P]、[FHD 29.97P]、[FHD 50.00P]、[FHD 25.00P]和[HD 25.00P]模式下，屏幕顶部和底部会显示黑条。黑条表示不会记录的图像区域。
- 也可按照以下方法进行此设置：选择MENU(📖31) ▶ [📷7]选项卡 ▶ [短片记录尺寸]。

实用的拍摄功能

■ 使用双轴电子水准仪

▶ 静止图像 ▶ 短片

可显示电子水准仪作为参考，以确保相机在前后左右各方向上都保持水平。



(1) (2)

1 显示电子水准仪。

- 按[▼]按钮数次，显示电子水准仪。

2 使相机处于水平状态。

- (1)表示前后方向，(2)表示左右方向。
- 如果相机倾斜，请移动相机，以使红线变为绿色。



- 如果步骤1中没有显示电子水准仪，请按[MENU]按钮，在[📷1]选项卡 ▶ [拍摄信息显示]中检查设置。
- 记录短片时不会显示电子水准仪。
- 如果竖握相机，电子水准仪的方向会自动更新以适合相机方向。
- 如果电子水准仪无法有效使相机处于水平状态，请校准电子水准仪(📖165)。
- 在[📷]模式下不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 关闭自动水平校准功能

▶ 静止图像 ▶ 短片

通常，自动水平校准功能可在记录期间使短片保持水平。要取消该功能，请选择[关闭]。



- 按[MENU]按钮，在[4]选项卡中选择[自动水平校准]，然后按[]按钮(📖31)。
- 选择[关闭]，然后再次按[]按钮(📖31)。



- 短片记录开始后，图像显示区域发生变化，被摄体放大(📖54)。

■ 更改影像稳定器模式设置


关闭影像稳定器

▶ 静止图像 ▶ 短片

将相机稳固放置时(如安装在三脚架上进行拍摄)，应将影像稳定效果设为[关]，以关闭影像稳定器。

1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[4]选项卡中选择[影像稳定器设置]，然后按[]按钮(📖31)。



2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮或转动[]转盘选择[影像稳定器模式]后，按[]按钮，然后按[▲][▼]按钮或转动[]转盘选择所需选项(📖31)。

常开	根据拍摄条件自动应用最佳的影像稳定效果(智能影像稳定器)(📖41)。
关	关闭影像稳定器。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



开始短片记录后不改变被摄体的尺寸

▶ 静止图像 ▶ 短片

通常，短片记录开始后，图像显示区域会发生变化，被摄体会被放大，以便保持图像水平并校正明显的相机抖动。

要在短片记录开始后不改变被摄体的尺寸，可以降低影像稳定效果并取消自动水平校准。



- 按照“关闭自动水平校准功能”（[53](#)）中所述将[**自动水平校准**]设为[关闭]。
- 按照“关闭影像稳定器”（[53](#)）中的步骤1访问[影像稳定器设置]屏幕。
- 选择[动态影像稳定器]，然后选择[低]（[31](#)）。



- 将[影像稳定器模式]设为[关]，也可在开始记录后不改变被摄体的尺寸。
- [影像稳定器模式]设置为[关]（[53](#)）时，无法使用[动态影像稳定器]。
- 短片画质设置为[**AVC 29.97P**]（NTSC）或[**AVC 25.00P**]（PAL）时，仅可使用[标准]。

自定义相机操作

可按照以下方法在菜单屏幕的[**4**]选项卡中自定义拍摄功能。有关菜单功能的说明，请参阅“使用菜单屏幕”（[31](#)）。

关闭自动对焦辅助光

▶ 静止图像 ▶ 短片

在低光照条件下半按快门按钮时，用于辅助对焦的指示灯通常会亮起，可关闭该指示灯。



- 按[MENU]按钮，在[**4**]选项卡中选择[自动对焦辅助光]，然后选择[关]。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[开]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 关闭防红眼灯

▶ 静止图像 ▶ 短片

在低光照条件下使用闪光灯拍摄时，为了减轻红眼，防红眼灯会亮起，可将其关闭。

1 访问[闪光灯设置]屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[5]选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按[]按钮。



2 进行设置。

- 选择[防红眼灯]，然后选择[关]。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[开]。

■ 更改拍摄后图像显示的风格

▶ 静止图像 ▶ 短片

可更改拍摄后图像的显示时间。



- 按[MENU]按钮，在[1]选项卡中选择[图像确认]，然后选择所需选项。
- 要恢复原始设置，请重复此操作，但需要选择[2秒]。

2秒、4秒、8秒	以指定的时间显示图像。即使正在显示拍摄的图像，也可再次半按快门按钮拍摄下一张图像。
继续显示	图像会一直显示直到半按快门按钮为止。
关	拍摄后不显示图像。



- 拍摄后显示图像时，按[▼]按钮可切换显示信息。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



其他拍摄模式

在多种场景下更加高效地拍摄，使用特别的图像效果拍摄更加精彩的图像，或使用特殊功能捕捉图像



特殊场景




选择符合拍摄场景的模式，相机会自动进行设置以实现最佳的拍摄效果。



1 进入[SCN]模式。

- 将模式转盘设置为[SCN]。

2 选择拍摄模式。

- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择拍摄模式(30)。

3 拍摄。



- 将模式转盘转动至[SCN]。也可通过触摸左上方的[]选择拍摄模式。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





👤 拍摄人像(人像)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 以柔和的效果拍摄人物照。



📷 不使用三脚架拍摄夜景(手持夜景)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 无需稳固放置相机(例如使用三脚架),即可拍摄美丽的夜景或夜景下的人像。
- 通过合成多张连续拍摄图像生成一张图像,降低相机抖动的影响并减少图像噪点。



🐠 在水下拍摄(水下)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 使用选购的防水套(📖173),以自然的色彩拍摄海洋生物及水下景色。
- 此模式可校正白平衡,可达到使用市售色彩补偿滤镜时的效果(📖58)。



🎆 拍摄焰火(焰火)

▶ 静止图像 ▶ 短片

- 可拍摄出生动逼真的焰火。



- 与其他模式下的拍摄效果相比,[📷]模式下的被摄体显得更大。
- 在[📷]和[🐠]模式下,图像可能会显得比较粗糙,这是因为提高了ISO感光度(📖81)以适应拍摄条件。
- 在[📷]模式下相机会连续拍摄,因此拍摄时请稳固握持相机。
- 在[📷]模式下,过于剧烈的抖动导致的图像模糊或某些特定的拍摄条件,可能会使得无法获得理想的拍摄结果。
- 在[🐠]模式下,请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固,防止相机抖动。此外,使用三脚架或采取其他措施固定相机时,应将[影像稳定器模式]设为[关](📖53)。



- 使用三脚架拍摄夜景时,采用[AUTO]模式获得的结果将优于[📷]模式(📖35)。
- 也可按照以下方法选择拍摄模式:访问MENU(📖31)▶ [📷]选项卡▶ [拍摄模式]。
- 在[🐠]模式下,尽管半按快门按钮时不会显示框,但仍可确定最佳对焦。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 使用水下拍摄功能

使用水下对焦范围进行拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[📷]模式(📖56)下, 如果使用[▲]对焦范围难以实现对焦, 则使用专为水下拍摄设计的对焦范围可确保获得最佳水下拍摄效果。



1 进行设置。

- 按照“特殊场景”(📖56)中步骤1-2的操作选择[📷]。
- 按[◀]按钮, 选择所需对焦范围(按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘), 然后按[📷]按钮。

2 拍摄。

对焦范围	说明
水下微距	使用可实现更近距离拍摄的数码变焦拍摄海洋生物特写。
快速	拍摄距离较远的被摄体时, 避免错过意想不到的水下拍摄机会。拍摄移动被摄体时尤其有效。
MF 手动对焦	手动对焦被摄体(📖88)。

有关各对焦范围的详细信息, 请参阅“拍摄范围”(📖214)。



- 在[📷]模式下, 光学变焦设置为最大广角。
- 在[📷]模式下, 使用数码变焦可能会使图像在某些记录像素设置(📖98)下显得粗糙。
- 在[📷]模式下, 近距离范围内的被摄体可能无法对焦。这种情况下, 请尝试将对焦范围设置为[▲]。



- 也可按照以下方法进行此设置: 按[◀]按钮后触摸所需的对焦范围, 然后再次触摸该对焦范围。

校正白平衡

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[📷]模式(📖56)下, 可手动校正白平衡。这种调整可达到使用市售色彩补偿滤镜时的效果。

1 选择[📷]。


- 按照“特殊场景”(📖56)中步骤1-2的操作选择[📷]。

2 选择白平衡。

- 按[📷]按钮, 然后在菜单中选择[WB]。

3 调整设置。

- 转动[🌀]环在B和A之间调整校正级别, 然后按[📷]按钮。
- 设置完成后, 将显示[WB]。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- B表示蓝色，A表示琥珀色。
- 也可通过以下步骤手动校正白平衡：记录自定义白平衡数据(📖84)，然后按照以上步骤进行操作。

应用特殊效果


拍摄时可向图像添加多种效果。

以最佳设置进行自拍(自拍人像)

对于自拍人像，可自定义的图像处理包括皮肤光滑度、亮度和背景调整，可使被摄体更加醒目。

1 选择[📷]。

- 按照“特殊场景”(📖56)中步骤1-2的操作选择[📷]。




2 打开屏幕。

- 如图所示打开屏幕。



3 进行设置。

- 触摸屏幕上的设置图标进行配置。



- 选择所需选项。
- 要返回之前的屏幕，请触摸[↶]。

4 拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能




设置菜单

附件







附录

索引



项目	含义
	选择[AUTO]或6个背景散焦级别之一。
	有5种亮度级别可供选择。
	有5种皮肤光滑度级别可供选择。对主被摄体面部的皮肤光滑度进行优化。
	要使用触摸快门，请选择[]。

- ! 人物皮肤以外的区域可能会被修改，具体取决于拍摄条件。
- 先试拍几张，确保获得理想的效果。


- ✎ 在[]闪光模式下，背景散焦设为[AUTO]且无法更改。
- 在[]模式下，如果通过选择[]或选择[]并将时间设置为3秒或3秒以上激活自拍，屏幕上方便会显示拍摄前所剩的时间。
- 在[]模式下，如果选择自拍的[]后开始拍摄，则会在发出动物叫声时合焦拍摄。

■ 拍摄具有模糊背景的图像，呈现一种速度感(摇摄)

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过摇摄，可以拍摄呈现速度感的模糊背景。相机将检测被摄体的模糊情况并进行校正，以减轻被摄体模糊。

1 选择[]。


- 按照“特殊场景”(📖56)中步骤1-2的操作选择[]。

2 拍摄。

- 拍摄前，请半按快门按钮并移动相机，使其跟随被摄体。
- 在移动被摄体处于屏幕中央时，完全按下快门按钮。
- 移动相机，使其在您完全按下快门按钮后也能持续跟随被摄体。



- ! 先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

- ✎ 要调整效果的强弱，请转动[]环。
- 拍摄时，手臂靠近身体并用双手稳妥地握住相机，转动全身跟随被摄体。
- 跟随火车或汽车等水平移动的被摄体时，效果会更加明显。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引




■ 拍摄高反差场景(高反差景物)

▶ 静止图像 ▶ 短片

每次拍摄时，以不同的亮度级别连续拍摄3张图像，然后选择亮度最佳的区域进行合成，从而生成一张图像。在拍摄明暗反差较大的场景时，容易发生高光溢出和暗部细节丢失，此模式可减轻这些问题。

1 选择[HDR]。

- 按照“特殊场景”（56）中步骤1-2的操作选择[HDR]。
- 被摄体显得稍稍放大。




2 拍摄。

- 拍摄时请稳固握持相机。完全按下快门按钮时，相机将连续拍摄3张图像，然后进行合成。





- 过于剧烈的抖动导致的图像模糊或某些特定的拍摄条件，可能会使得无法获得理想的拍摄效果。



- 如果相机抖动过于剧烈并影响拍摄，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。此外，使用三脚架或采取其他措施固定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关]（53）。
- 被摄体若发生任何移动，都将导致图像模糊。
- 可继续拍摄之前会有片刻延迟，因为相机要处理并合成图像。
- 在明亮的条件下半按快门按钮时可能会显示[HDR]，表明自动调整到最佳图像亮度。

添加艺术效果



- 按照“特殊场景”（56）中步骤1-2的操作选择[HDR]。
- 转动()环选择效果。
- 将显示应用效果后的预览图像。



自然	图像自然生动。
标准绘画风格	使图像具有对比柔和的绘画效果。
浓艳绘画风格	使图像具有鲜艳的插图效果。
油画风格	加粗图像边缘，使其具有油画效果。
浮雕画风格	加粗图像边缘，营造出昏暗的气氛，使其具有旧照片的效果。

■ 以鱼眼镜头效果拍摄(鱼眼效果)


▶ 静止图像 ▶ 短片

可采用鱼眼镜头变形效果进行拍摄。

1 选择()。

- 按照“特殊场景”（56）中步骤1-2的操作选择()。

2 选择效果的强弱。

- 转动()环选择效果的强弱。
- 将显示应用效果后的预览图像。



3 拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

■ 拍摄油画效果的图像(油画效果)

▶ 静止图像 ▶ 短片

使被摄体更饱满，仿佛油画中的物体。

1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(56)中步骤1-2的操作选择[]。

2 选择效果的强弱。

- 转动[]环选择效果的强弱。
- 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。



■ 拍摄水彩画效果的图像(水彩画效果)

▶ 静止图像 ▶ 短片

使颜色更柔和，用于拍摄具有水彩画效果的照片。

1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(56)中步骤1-2的操作选择[]。

2 选择效果的强弱。

- 转动[]环选择效果的强弱。
- 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



拍摄微缩模型效果的图像(微缩景观效果)

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过虚化图像上所选区域上面和下面的部分获得微缩模型效果。在记录短片前，通过选择播放速度，也可使短片具有微缩模型效果。播放时，场景中的人和物将快速移动。请注意，不会记录声音。

1 选择 $[M]$ 。

- 按照“特殊场景”(P.56)中步骤1-2的操作选择 $[M]$ 。
- 将显示白框，标示出不进行虚化的图像区域。



2 选择对焦区域。

- 按 $[V]$ 按钮。
- 移动变焦杆调整框的大小，然后转动 $[C]$ 转盘移动框。



3 对于短片，请选择短片播放速度。

- 转动 $[S]$ 环选择速度。

4 返回拍摄屏幕，并进行拍摄。

- 按 $[Z]$ 按钮返回拍摄屏幕，然后进行拍摄。

播放速度与预计播放时间(针对1分钟短片)

速度	播放时间
5x	约12秒
10x	约6秒
20x	约3秒

短片的播放帧频为30帧/秒。



- 记录短片时，变焦功能不可用。请务必在拍摄之前设置变焦倍率。
- 先试拍几张图像，确保获得理想的效果。



- 要将框的方向切换为竖向，请在步骤2中按 $[L][R]$ 按钮。要使框恢复横向显示，请按 $[U][D]$ 按钮。
- 要移动横向显示的框，请按 $[U][D]$ 按钮；要移动竖向显示的框，请按 $[L][R]$ 按钮。
- 竖握相机将会改变框的方向。
- 纵横比为 $[4:3]$ 时，短片图像画质为 $[FHD]$ ；纵横比为 $[16:9]$ 时，短片图像画质为 $[FHD]$ (P.50)。这些图像画质设置无法更改。



- 也可通过触摸屏幕或在屏幕上拖拽移动框。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



以玩具相机效果拍摄(玩具相机效果)

▶ 静止图像 ▶ 短片


此效果会使图像产生虚光现象(四角变暗、模糊),同时更改整体色彩,从而使图像具有使用玩具相机拍摄的效果。

1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(56)中步骤1-2的操作选择[]。



2 选择色调。

- 转动[]环选择色调。
- 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。

标准	拍摄玩具相机效果的图像。
暖色	使图像比[标准]设置更偏向暖色调。
冷色	使图像比[标准]设置更偏向冷色调。




- 先试拍几张图像,确保获得理想的效果。

使被摄体更加醒目(背景散焦)


▶ 静止图像 ▶ 短片

可以拍摄被摄体,使其在背景中更加突出。用最合适背景散焦的设置连续拍摄两张图像。通过镜头效果以及基于被摄体与场景的图像处理进行背景散焦。

1 选择[]。

- 按照“特殊场景”(56)中步骤1-2的操作选择[]。


2 拍摄。

- 拍摄时请稳固握持相机。完全按下快门按钮时可连续拍摄两张图像。
- 如果[]图标闪烁,则表示图像无法进行处理。



- 过于剧烈的抖动导致的图像模糊或某些特定的拍摄条件,可能会使得无法获得理想的拍摄效果。



- 要获得最佳背景散焦效果,请尝试近距离拍摄被摄体,并确保被摄体和背景之间留有足够的距离。
- 拍摄后可能要延迟片刻才能再次拍摄。
- 要调整效果的强弱,请转动[]环。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





■ 使用柔焦效果拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片


采用此功能拍摄图像时，效果如同在相机上安装了柔焦滤镜。可根据需要调整效果的强弱。

1 选择[]。

- 按照“特殊场景”（56）中步骤1-2的操作选择[]。



2 选择效果的强弱。

- 转动[]环选择效果的强弱。
- 将显示应用效果后的预览图像。

3 拍摄。





- 先试拍几张图像，确保获得理想的效果。

■ 使用单色拍摄(颗粒黑白)


▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄具有颗粒、粗糙感的单色照片。

1 选择[]。

- 按照“特殊场景”（56）中步骤1-2的操作选择[]。

2 选择效果的强弱。

- 转动[]环选择效果的强弱。
- 将显示应用效果后的预览图像。



3 拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



用于其他用途的特殊模式

■ 拍摄星空(星空)








拍摄星空背景下的人物(星空人像)

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄星空背景下的精美人像。最初开启闪光灯捕捉人物后，相机还会在不使用闪光灯的情况下拍摄两张图像。然后将这三张图像合成为一张图像，并进行处理，从而增强图像中的星光。有关闪光范围的详细信息，请参阅“相机”(P212)。



1 选择[]。



- 按照“特殊场景”(P56)中步骤1-2的操作选择[]，然后按[]按钮。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[]，然后按[]按钮。
- 变焦会设置为最大广角且无法调整。

2 升起闪光灯。

- 移动[]开关升起闪光灯。

3 固定相机。

- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。



4 拍摄。

- 按快门按钮。相机拍摄第一张图像时闪光灯闪光。
- 随后在闪光灯不闪光的情况下拍摄第二张和第三张图像。

5 指示灯闪烁之前，请使人物保持不动。

- 拍摄人物应保持不动，直至第三张图像拍摄完成后指示灯闪烁三次，此过程最长可能需要约2秒。
- 拍摄的所有图像将合成为一张图像。



- 在某些拍摄条件下，图像可能看起来不理想。
- 要获得更佳的拍摄效果，可使人物远离街灯等亮光，并且确保闪光灯已升起。
- 可继续拍摄之前会有片刻延迟，因为相机要对图像进行处理。
- 为避免拍摄的图像模糊，请确保在执行步骤4-5时拍摄人物保持不动。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 为便于查看，请在拍摄前尝试选择MENU ► [P2]选项卡 ► [夜间显示] ► [开](167)。
- 要调整被摄体亮度，请尝试更改闪光曝光补偿(97)。
- 要调整背景亮度，请尝试更改曝光补偿(79)。但在某些拍摄条件下，图像可能看起来不理想。在执行步骤4-5时人物应保持不动，这最长可能需要约15秒。
- 要捕捉更多星星并增强星光，请选择MENU(31) ► [P7]选项卡 ► [星空人像设置] ► [星星可见度] ► [显眼]。但在某些拍摄条件下，图像可能看起来不理想。在执行步骤4-5时人物应保持不动，这最长可能需要约8秒。
- 要增强星光，请选择MENU(31) ► [P7]选项卡 ► [强调星星] ► [锐利]。要强调星空中明亮的星星，请将[强调星星]设置为[柔和]。此设置会弱化较暗的星星，同时放大较亮的星星，从而生成引人注目的图像。要关闭星光处理功能，请选择[关]。

在星空下拍摄夜景(星空夜景)

► 静止图像 ► 短片

拍摄夜景下星空的动人照片。图像中的星光自动增强，使星空看起来美轮美奂。



1 选择[网]。

- 按照“特殊场景”(56)中步骤1-2的操作选择[网]，然后按[▲]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[网]，然后按[⊕]按钮。
- 变焦会设置为最大广角且无法调整。

2 固定相机。

- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固，防止相机抖动。

3 拍摄。



- 可继续拍摄之前会有片刻延迟，因为相机要对图像进行处理。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 为便于查看，请在拍摄前尝试选择MENU ► [P2]选项卡 ► [夜间显示] ► [开](P167)。
- 要增强星光，请选择MENU(P31) ► [P5]选项卡 ► [强调星星] ► [锐利]。要强调星空中明亮的星星，请将[强调星星]设置为[柔和]。此设置会弱化较暗的星星，同时放大较亮的星星，从而生成引人注目的图像。要关闭星光处理功能，请选择[关]。
- 请尝试切换至手动对焦模式(P72、P88)，以在拍摄前更准确地指定对焦位置。

拍摄星空轨迹(星空轨迹)

► 静止图像 ► 短片

星星划过天空的轨迹可记录在一张图像上。确定快门速度和拍摄张数后，相机将连续拍摄。每次拍摄过程最多可持续约2小时。请事先检查电池电量。



1 选择[特殊场景]。

- 按照“特殊场景”(P56)中步骤1-2的操作选择[特殊场景]，然后按[SET]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[特殊场景]，然后按[OK]按钮。
- 变焦会设置为最大广角且无法调整。

2 指定拍摄过程的持续时间。

- 转动[时间]环选择拍摄持续时间。



3 固定相机。

- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。

4 拍摄。

- 完全按下快门按钮。短暂显示[处理中]后，开始拍摄。
- 拍摄过程中请勿干扰相机。
- 要取消拍摄，请再次完全按下快门按钮。请注意，取消操作最长可能需要约30秒。



- 如果相机电池电量耗尽，则拍摄停止并保存由该时间点之前拍摄的图像制作的合成图像。
- 可继续拍摄之前会有片刻延迟，因为相机要对图像进行处理。



- 为便于查看，请在拍摄前尝试选择MENU ► [P2]选项卡 ► [夜间显示] ► [开](P167)。
- 请尝试切换至手动对焦模式(P72、P88)，以在拍摄前更准确地指定对焦位置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



拍摄星星移动短片(星空间隔短片)

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过记录由多张按指定间隔拍摄的图像合成的间隔短片，可制作星星快速移动的短片。您可以根据需要调整拍摄间隔和记录时长。

请注意，每个拍摄过程均需要很长时间，且需要拍摄很多图像。请事先检查电池电量及存储卡空间。



1 选择[短片]。

- 按照“特殊场景” (📖56)中步骤1-2的操作选择[短片]，然后按[SET]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[短片]，然后按[OK]按钮。
- 变焦会设置为最大广角且无法调整。



2 进行短片设置。

- 按[▶]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[转盘]选择项目，然后选择所需选项。

3 固定相机。

- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。



4 检查亮度。

- 完全按下快门按钮拍摄单张静止图像。
- 切换至播放模式(📖111)检查图像亮度。
- 要调整亮度，请转动曝光补偿转盘，更改拍摄屏幕上的曝光级别。通过再拍摄一张图像再次检查亮度。

5 拍摄。

- 按短片按钮。记录开始，相机背面的指示灯闪烁。
- 拍摄过程中请勿干扰相机。
- 要取消拍摄，请再次按短片按钮。请注意，取消操作最长可能需要约30秒。
- 拍摄时相机将以省电模式(📖166)运行。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



项目	选项	含义
保存 静止	启用/关闭	可选择在创建短片之前保存收集的每张拍摄图像。如果选择[启用]，则无法使用[效果]。
效果		选择短片效果，例如星空轨迹。
拍摄间隔	15秒、30秒、1分	选择每次拍摄的时间间隔。
帧频	$\overline{4.99}$ 、 $\overline{29.97}$ (NTSC) $\overline{2.50}$ 、 $\overline{5.00}$ (PAL)	选择短片帧频。
拍摄时间	60分、90分、120分、无限制	选择记录过程的持续时间。要一直记录直至电池电量耗尽，请选择[无限制]。
自动曝光	锁定首次拍摄设置/每次拍摄	可选择锁定首次拍摄的曝光或更改每次拍摄的曝光。

基于拍摄间隔和帧频的预计播放时间(针对1小时短片)

拍摄间隔	帧频		播放时间
	NTSC	PAL	
15秒	$\overline{4.99}$	$\overline{2.50}$	16秒
15秒	$\overline{29.97}$	$\overline{5.00}$	8秒
30秒	$\overline{4.99}$	$\overline{2.50}$	8秒
30秒	$\overline{29.97}$	$\overline{5.00}$	4秒
1分	$\overline{4.99}$	$\overline{2.50}$	4秒
1分	$\overline{29.97}$	$\overline{5.00}$	2秒



- 可继续拍摄之前会有片刻延迟，因为相机要对图像进行处理。
- 如果相机电池电量耗尽或存储卡空间用尽，则拍摄停止并保存由该时间点之前拍摄的图像制作的短片。
- 使用以下效果时，无法使用[1分]的拍摄间隔：、、或。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 不会记录声音。
- 为便于查看，请在拍摄前尝试选择MENU ▶ [P2]选项卡 ▶ [夜间显示] ▶ [开](167)。
- 也可通过选择MENU(31) ▶ [5]选项卡 ▶ [星空间隔短片设置]访问步骤2的屏幕。
- 在[保存]静止设为[启用]时保存的图像将归为一组，播放时仅会显示第一张图像。屏幕左上角将显示[SET]，表明该图像是编组图像中的一张。如果删除一张编组的图像(124)，将同时删除该组内所有的图像。删除图像时请务必谨慎。
- 编组的图像可逐张播放(118)，也可解除编组(118)。
- 如果保护(122)一张编组的图像，将对该组内的所有图像进行保护。
- 使用图像搜索(116)播放编组的图像时，可逐张进行观看。这种情况下，图像将临时解除编组。
- 以下操作不能用于编组的图像：编辑面部识别信息(119)、放大(120)、标记为收藏图像(127)、编辑(129)、打印(179)、设置单张图像打印(183)或添加至相册(185)。要执行这些操作，请逐张观看编组的图像(118)或先取消编组(118)。
- 请尝试切换至手动对焦模式(72、88)，以在拍摄前更准确地指定对焦位置。

调整颜色

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[]模式下，可手动调整颜色。



1 选择拍摄模式。

- 选择[](66)、[](67)、[](68)或[](69)。

2 选择颜色调整。

- 按[]按钮，然后在菜单(30)中选择[]。

3 调整设置。

- 转动[]环或按[][]按钮在B和A之间调整校正级别，然后按[]按钮。
- 设置完成后，将显示[]。



- B表示蓝色，A表示琥珀色。
- 在[]模式下调整颜色时，肤色保持不变。
- 显示步骤2中的屏幕后，按[MENU]按钮可访问高级设置(84)。



- 也可通过触摸或拖拽步骤2中的指示条选择校正级别。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



调整对焦

▶ 静止图像 ▶ 短片

自动调整对焦以适合星空。

1 选择拍摄模式。


- 选择[📷] (📖67)、[📷] (📖68)或[📷] (📖69)。

2 固定相机。

- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。

3 对要捕捉的星星进行构图。

- 按[◀]按钮后，选择[MF](按[◀||▶]按钮或转动[🔘]转盘)，然后按[🔘]按钮。
- 按[Fn2]按钮。
- 倾斜相机，使要捕捉的星星位于显示的框内。



4 调整对焦。

- 按[🔘]按钮。屏幕上会显示[正在调节星空对焦]并开始调整。
- 调整可能需要约20秒。在显示[调节完成]前请勿移动相机。
- 按[🔘]按钮。

5 拍摄(📖67、📖68、📖69)。



- 在下列条件下，可能无法调整对焦。如果发生此情况，请从步骤3开始重试。
 - 有明亮光源时
 - 飞机、其他光源或云朵穿过天空时



- 如果调整失败，对焦会返回至原始位置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



记录多种短片

在[短片]模式下记录短片

▶ 静止图像 ▶ 短片



1 进入[短片]模式。

- 将模式转盘设置为[短片]。
- 按[Q]按钮，在菜单中选择[短片]，然后选择[短片](📖30)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条，而且被摄体会稍微放大。黑条表示不会记录的图像区域。

2 配置适合短片的设置(📖195)。

3 拍摄。

- 按短片按钮。
- 要停止短片记录，请再次按短片按钮。



- 也可按照以下方法选择拍摄模式：访问MENU(📖31) ▶ [📷1]选项卡 ▶ [拍摄模式]。



- 记录期间，可通过触摸[AF]以及在显示[MF]时按[▲][▼]按钮调整对焦。

记录前锁定或更改图像亮度

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在记录前或记录期间锁定曝光，或在±3的范围内以1/3级为增量进行调整。



1 锁定曝光。

- 触摸[*]锁定曝光。
- 要解除曝光锁定，请再次触摸[*]。

2 调整曝光。

- 转动曝光补偿转盘。

3 拍摄(📖73)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



关闭自动低速快门

▶ 静止图像 ▶ 短片

如果短片中动作显示不流畅，可关闭自动低速快门。但低光照条件下，短片可能显得较暗。



- 按[MENU]按钮，在[📷8]选项卡中选择[🔇自动低速快门]，然后选择[A-SLOW OFF](📖31)。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[A-SLOW ON]。




- 自动低速快门仅可用于[📷59.94P]和[📷50.00P]短片。

校正强烈的相机抖动

▶ 静止图像 ▶ 短片

减轻行进记录等情况下相机强烈抖动造成的影响。图像显示区域的变化比选择[标准]时大，被摄体也会进一步放大。



- 按照“开始短片记录后不改变被摄体的尺寸”(📖54)中的步骤选择[高]。



- [影像稳定器模式]设置为[关]时，无法使用[动态影像稳定器]。
- 短片画质设置为[📷29.97P](NTSC)或[📷25.00P](PAL)时，仅可使用[标准]。

声音设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

关闭防风屏

可降低强风导致的噪音。但是，若在无风时选择此选项，则可能导致记录的声音不自然。这种情况下，可以关闭防风屏。



- 按[MENU]按钮，在[📷8]选项卡中选择[防风屏]，然后按[🔇]按钮(📖31)。
- 选择[关](📖31)。



使用衰减器

衰减器可以降低嘈杂环境中的声音失真。但是，在安静环境中，会降低录音电平。



- 按[MENU]按钮，在[8]选项卡中选择[衰减器]，然后按[OK]按钮(图31)。
- 根据需要选择选项(图31)。

记录片段

▶ 静止图像 ▶ 短片

为数秒长的片段应用播放效果，例如快镜头、慢镜头或回放。在此模式下记录的片段可以收入故事集锦相册(图137)。

1 进入[]模式。

- 将模式转盘设置为[]。
- 按[OK]按钮，在菜单中选择[]，然后选择[](图30)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条。黑条表示不会记录的图像区域。



2 指定拍摄时间和播放效果。

- 按[]按钮。
- 转动[]转盘设置拍摄时间(4-6秒)，然后按[][]按钮设置播放效果(图75)。

3 拍摄(图73)。

- 将出现显示已拍摄时间的指示条。

播放效果

2x	以快镜头播放
1x	以正常速度播放
1/2x	以慢镜头播放
	正常播放后倒回最后2秒并重新以慢镜头播放



- 这些片段中不记录声音。
- 短片画质为[4K]29.97P(用于NTSC)或[4K]25.00P(用于PAL)(图51、图52)且无法更改。
- []记录期间，显示已拍摄时间的指示条上会添加指示片段最后2秒的标记。

拍摄延时短片(延时短片)

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过记录由多张按指定间隔拍摄的图像合成的延时短片，可以制作出短片。您可使用快进方式查看被摄体变化，如风景变化。也可以根据需要调整拍摄间隔和拍摄张数。

1 选择[]。

- 将模式转盘设置为[]。
- 按[OK]按钮，在菜单中选择[]，然后选择[](图30)。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条。黑条表示不会记录的图像区域。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





2 进行短片设置。

- 按[▶]按钮。
- 选择项目(按[▲][▼]按钮或转动[DISK]转盘)后，选择所需选项，然后按[MENU]按钮。

3 固定相机。

- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。

4 拍摄。

- 请按短片按钮开始拍摄。
- 拍摄过程中请勿干扰相机。
- 要取消拍摄，请再次按短片按钮。
- 拍摄时相机将以省电模式(📖166)运行。

项目	含义
拍摄场景	可从三种场景中进行选择。
间隔/拍摄	选择以指定秒数为间隔拍摄的图像张数。
自动曝光	可选择锁定到首次拍摄的曝光，也可更改每次拍摄的曝光。
查看图像	在拍摄短片后立即播放短片，最多播放2秒。

项目	含义
所需时间	拍摄所需的时间。时间因间隔/拍摄而异。 - 场景1：最多1小时 - 场景2和3：最多2小时
播放时间	通过静止图像制作的短片的播放时间。

- ⚠ 如果拍摄快速移动的被摄体，图像可能会失真。

- ✎ 不会记录声音。
- 确定第一张图像的对焦位置后，拍摄期间该位置将保持不变。
- 短片画质为[FHD]且无法更改。
- 延时短片的帧频因视频制式(📖165)设置而异且无法更改：NTSC为[FHD 29.97P]，PAL为[FHD 25.00P]。
- 也可以按照以下方法进行设置：选择MENU(📖31) ▶ [📷7]选项卡 ▶ [延时短片设置]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



记录iFrame短片

▶ 静止图像 ▶ 短片

记录可使用兼容iFrame的软件或设备进行编辑的短片。



1 选择[]。

- 将模式转盘设置为[]。
- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择[]()30。
- 屏幕的顶部和底部会显示黑条。黑条表示不会记录的图像区域。

2 拍摄()73)。



- iFrame是由苹果公司(Apple Inc.)开发的视频格式。
- 短片画质为[]29.97P(用于NTSC)或[]25.00P(用于PAL)()51、)52)且无法更改。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



P模式

使用喜爱的拍摄风格，拍摄更加精彩的照片



- 本章以相机模式转盘设为[P]模式为前提进行说明。
- [P]：程序自动曝光；AE：自动曝光
- 在[P]以外的模式下使用本章介绍的某一功能时，请确保该功能可在相应模式下使用(📖195)。

在程序自动曝光模式([P]模式)下拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

可根据喜爱的拍摄风格自定义多种功能设置。



1 进入[P]模式。

- 将模式转盘设置为[P]。

2 根据需要自定义相应设置(📖79 – 📖100)，然后进行拍摄。



- 如果半按快门按钮时无法获得最佳曝光，快门速度和光圈值将以橙色显示。这种情况下，尝试调整ISO感光度(📖81)或打开闪光灯(如果被摄体较暗，📖96)可能会获得最佳曝光。
- 也可在[P]模式下按短片按钮记录短片。但是，某些Q菜单(📖30)和MENU(📖31)设置可能会根据短片记录的需要自动进行调整。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



图像亮度(曝光)

■ 调整图像亮度(曝光补偿)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在±3的范围内，以1/3级为增量调整相机设置的标准曝光。



- 注视屏幕的同时，转动曝光补偿转盘调整亮度。

关闭曝光模拟

屏幕上显示的图像亮度与要拍摄的图像亮度相似。因此，即便使用曝光补偿时，屏幕亮度也会相应变化。通过关闭此功能，您可以适合拍摄的亮度显示图像，不必考虑曝光补偿的变化。



- 按[MENU]按钮，然后选择[相机]选项卡 ▶ [曝光模拟] ▶ [关闭] (P.31)。

■ 锁定图像亮度/曝光(自动曝光锁)

▶ 静止图像 ▶ 短片

在拍摄前，可锁定曝光，或分别指定对焦和曝光。

1 锁定曝光。

- 将相机对准要进行锁定曝光拍摄的被摄体。在半按快门按钮的同时按[Fn]按钮。
- 会显示[*]，曝光也会锁定。
- 要解除曝光锁定，请再次在半按快门按钮的同时按[Fn]按钮。将不再显示[*]。

2 进行构图并拍摄。



- AE：自动曝光
- 锁定曝光后，转动[转盘]可调整快门速度和光圈值的组合设置(程序偏移)。



- 也可以通过触摸步骤1中的[*]锁定或解锁曝光。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



更改测光方式

▶ 静止图像 ▶ 短片

可按照以下方法调整测光方式(亮度测量方式),以适合拍摄条件。



- 按[]按钮,在菜单中选择[],然后选择所需选项(书80)。
- 此时将显示所配置的选项。

评价测光	适合包括逆光拍摄在内的典型拍摄条件。自动调整曝光以符合拍摄条件。
点测光	仅在[](点测光AE区框)内测光。也可使点测光AE区框随自动对焦框移动(书80)。
中央重点平均测光	确定整个图像区域内光照的平均亮度,以中央区域的亮度为重点进行计算。

使点测光AE区框随自动对焦框移动

▶ 静止图像 ▶ 短片

1 将测光方式设置为[]。

- 按照“更改测光方式”(书80)中的步骤选择[]。

2 进行设置。

- 按[MENU]按钮,在[6]选项卡中选择[点测光AE区],然后选择[自动对焦点](书31)。
- 点测光AE区框将随自动对焦框移动(书91)。



- [自动对焦方式]设为[+追踪](书92)时无法使用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



更改ISO感光度

▶ 静止图像 ▶ 短片

将ISO感光度设为[AUTO]以根据拍摄模式和条件进行自动调整。或者，设置较高的ISO感光度值以提高感光灵敏度；或设置较低的值以降低感光灵敏度。



- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择所需选项(📖30)。
- 此时将显示所配置的选项。



- 要在ISO感光度设置为[AUTO]时查看自动设置的ISO感光度，请半按快门按钮。
- 虽然选择较低的ISO感光度可能减轻图像的粗糙感，但在某些拍摄条件下可能更易受到被摄体和相机抖动的影响。
- 在较高ISO感光度下使用更快的快门速度，可以减轻被摄体和相机抖动产生的影响，同时扩大闪光范围。但是，图像可能会显得粗糙。
- 还可以通过以下步骤设置ISO感光度：访问MENU(📖31) ▶ []选项卡 ▶ [ISO感光度] ▶ [ISO感光度]。

调整ISO自动设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机设置为[AUTO]时，最大ISO感光度的可指定范围为[400] - [12800]，有3种感光灵敏度级别可供选择。

1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[ISO感光度]，然后按[]按钮(📖31)。
- 选择[设置ISO自动功能]，然后按[]按钮。



2 进行设置。

- 选择要配置的菜单项目，然后选择所需的选项(📖31)。

更改降噪级别(高ISO感光度降噪)

可在三种降噪级别中进行选择：[低]、[标准]、[高]。以高ISO感光度拍摄时此功能非常有效。



- 按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[高ISO感光度降噪功能]，然后选择所需的选项(📖31)。

使用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 自动包围曝光(自动包围曝光拍摄)

▶ 静止图像 ▶ 短片

每次拍摄时，相机会连续拍摄3张曝光级别不同(标准曝光、曝光不足、曝光过度)的图像。可在±2的范围内，以1/3级为增量调整曝光不足和曝光过度的值(与标准曝光比较)。



1 选择[]。

- 按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[自动包围拍摄]，然后选择[]([图31](#))。

2 进行设置。

- 按[]按钮，然后按[][]按钮或转动[]转盘调整设置。



- 自动包围曝光拍摄仅在[]模式([图96](#))下可用。
- 此模式下无法使用连续拍摄([图45](#))。



- 如果已经使用了曝光补偿功能([图79](#))，则为其指定的值将用作自动包围曝光功能的标准曝光级别。
- 也可在显示曝光补偿屏幕([图79](#))时，按[MENU]按钮访问步骤2中的设置屏幕。
- 无论在[]([图44](#))中指定的拍摄张数为多少，都将拍摄3张图像。

■ 调整自动中性灰滤镜设置

自动中性灰滤镜可将光强度降为实际水平的1/8(相当于曝光级别降低3级)，从而实现所拍摄场景中的最佳亮度。选择[]可降低快门速度值和光圈值。



- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择所需选项([图30](#))。
- 此时将显示所配置的选项。



- 如果选择[]，请将相机安装到三脚架或采取其他措施保持相机稳固，防止相机抖动。此外，使用三脚架或采取其他措施固定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关]([图53](#))。



- ND：中性灰

■ 自动校正亮度和反差(自动亮度优化)

▶ 静止图像 ▶ 短片

自动校正亮度和反差可避免图像过暗或反差不足。



- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择所需选项([图30](#))。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 在某些拍摄条件下，此功能可能会增加噪点。
- 自动亮度优化效果过强且图像变得过亮时，请将其设为[弱]或[关闭]。
- 如果曝光补偿或闪光曝光补偿使用较暗的设置，则对于[关闭]以外的其他设置，图像可能仍显得较亮或曝光补偿效果可能较弱。为在指定亮度下进行拍摄，请将此功能设置为[关闭]。



- 也可按照以下方法进行此设置：选择MENU(📖31) ▶ [📷]选项卡 ▶ [自动亮度优化]。

拍摄明亮的被摄体(高光色调优先)

▶ 静止图像 ▶ 短片

提高明亮图像区域的灰度等级可避免丢失被摄体高光部分的细节。



- 按[MENU]按钮，在[📷]选项卡中选择[高光色调优先]，然后选择[D+](📖31)。



- 使用[D+]时，无法使用ISO 250或更低的ISO感光度。在这种情况下，自动亮度优化也会关闭。

图像色彩

捕捉自然色彩(白平衡)

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过调整白平衡(WB)，可使拍摄场景的图像色彩更自然。



- 按[📷]按钮，在菜单中选择[WB]，然后选择所需选项(📖30)。
- 此时将显示所配置的选项。

WB 自动	自动设置适合拍摄条件的最佳白平衡。
☀️ 日光	用于在晴朗的室外拍摄。
🏠 阴影	用于在阴影下拍摄。
☁️ 阴天	用于在阴天、黎明或黄昏下拍摄。
💡 钨丝灯	用于在普通白炽灯光源下拍摄。
💡 白色荧光灯	用于在白色荧光灯光源下拍摄。
⚡ 闪光灯	用于使用闪光灯拍摄。
🌊 水下	用于水下拍摄(📖58)。
📧 用户自定义	用于手动设置自定义白平衡(📖84)。
🌡️ 色温	用于手动设置白平衡色温(📖85)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



自定义白平衡

▶ 静止图像 ▶ 短片

要在拍摄时的光源下获得自然的图像色彩，请调整白平衡，使其与拍摄地点的光源相匹配。请在与拍摄时相同的光源下设置白平衡。

1 拍摄白色物体。

- 将相机对准一张纸或其他纯白色被摄体，使白色充满屏幕。
- 手动对焦并拍摄(88)。

2 选择[自定义白平衡]。

- 选择[6]选项卡中的[自定义白平衡]，然后按[OK]按钮。
- 将会显示自定义白平衡选择屏幕。



3 加载白色数据。

- 选择步骤1中的图像，然后按[OK]按钮。
- 在确认屏幕上，按[左/右]按钮选择[确定]后按[OK]按钮，然后再次按[OK]按钮。
- 按[MENU]按钮关闭菜单。



4 选择[]。

- 按照“捕捉自然色彩(白平衡)”(83)中的步骤选择[]。



- 在步骤1中拍摄的图像过亮或过暗，都可能会妨碍您正确设置白平衡。
- 如果在步骤3中指定不适合加载白色数据的图像，会显示一条提示信息。选择[取消]可选择其他图像。选择[确定]可使用该图像加载白色数据，但请注意，可能不会生成合适的白平衡。
- 如在步骤3中出现[不能指定的图像]，请选择[确定]清除该提示信息，然后指定其他图像。
- 如在步骤3中出现[将白平衡设为“ ”]，请按[OK]按钮返回菜单屏幕，然后选择[]。



- 可以用灰色图或18%灰度反光板(市售)取代白色物体，再现更准确的白平衡。
- 在步骤1中进行拍摄时，会忽略当前的白平衡和相关设置。

手动校正白平衡

▶ 静止图像 ▶ 短片

您可以校正白平衡。此调整可达到使用市售色温转换滤镜或色彩补偿滤镜时的效果。



1 进行设置。

- 按照“捕捉自然色彩(白平衡)”(83)中的步骤选择[]。
- 转动[]环在B和A之间调整校正级别。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



2 进行高级设置。

- 要配置更高级的设置，请按[MENU]按钮，然后转动[]环或[]转盘或按[][][][]按钮调整校正级别。
- 要重置校正级别，按[]按钮。
- 按[]按钮完成设置。
- 设置完成后，将显示[]。



- 即使在步骤1中更改了白平衡选项，也将保留所设置的任何校正级别。



- B: 蓝色；A: 琥珀色；M: 品红色；G: 绿色
- 您可以自定义相机操作，以便只需转动[]环或[]转盘即可访问B和A调节屏幕(105)。
- 蓝色/琥珀色校正的一级，约相当于色温转换滤镜的5迈尔德。(迈尔德：表示色温转换滤镜密度的色温单位)
- 也可以按照以下方法进行此设置：选择MENU(31) ▶ [6]选项卡 ▶ [白平衡校正]。



- 通过触摸或拖拽步骤1中的指示条或步骤2中的框，也可以选择校正级别。

配置白平衡色温

▶ 静止图像 ▶ 短片

可以指定某个值以配置白平衡色温。



- 按照“捕捉自然色彩(白平衡)”(83)中的步骤选择[K]。
- 按[]按钮，然后按[][]按钮或转动[]转盘调整设置。



- 也可通过选择MENU(31) ▶ [6]选项卡 ▶ [白平衡] ▶ [K]配置白平衡色温。
- 色温的设置范围为约2,500到10,000 K(增量为100 K)。

自定义色彩(照片风格)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可以将喜爱的颜色选为照片风格，以适应图像表现力和被摄体。有8种照片风格可供选择，每一种都可以进一步自定义。



- 按[]按钮，在菜单中选择[-A]，然后选择所需选项(30)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件






附录

索引









 自动	自动调整颜色以符合拍摄条件。在自然、室外和日落场景中，拍摄的蓝天、绿色植物和日落照片颜色更加鲜艳。
 标准	拍摄更鲜艳锐利的照片。通常情况下，此设置可用于大部分场景。
 人像	拍摄稍显锐利且肤色清晰的照片。适合于人物特写。可通过更改[色调]( 86)调整肤色。
 风光	蓝天、绿色植物颜色更为鲜艳，图像更加锐利。适合于风光拍摄。
 精致细节	用于表现清晰边缘和精致纹理。使照片更为生动真实。
 中性	用于要在计算机上处理的图像。使照片颜色自然、外观柔和。
 可靠设置	用于可能要在计算机上处理的图像。忠实再现被摄体的真实色彩，如同日光下色温为5200 K时测量的结果一样。使图像色彩浅淡且外观柔和。
 单色	创建黑白色调照片。
   用户定义	您可注册[人像]、[风光]等基本风格以及照片风格文件，并对其进行自定义( 85)。



- 在添加照片风格前，、和使用默认的[自动]设置。
- 也可以按照以下方法进行此设置：访问MENU(31) ► 6选项卡 ► [照片风格]。

自定义照片风格

可对以下设置进行自定义。

锐度	 强度	调整边缘增强级别。要获得较柔和(较模糊)的图像，可设置较低值；要获得较锐利(较清晰)的图像，可设置较高值。
	 精细度	表示锐度增强所适合的边缘厚度。要增强细节，请设置较低值。
	 临界值	指定边缘和周围区域之间应有的对比差异以达到增强边缘的效果。要使用较小的对比差异来增强边缘，请设置较低值。请注意，如果设置的值较低，可能会导致噪点突出。
 反差		调整反差。要获得较小反差，请设置较低值；要获得较大反差，请设置较高值。
 饱和度*1		调整颜色饱和度。要获得较浅淡的色彩，请设置较低值；要获得较浓烈的色彩，请设置较高值。
 色调*1		调整肤色。要获得偏红肤色，请设置较低值；要获得偏黄肤色，请设置较高值。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



<p>● 滤镜效果*2</p>	<p>突出单色图像中的白色云彩和绿色树木。 N: 没有滤镜效果的普通单色图像。 Ye: 蓝天显得更自然，白云显得更醒目。 Or: 蓝天显得稍暗。突出落日余晖。 R: 蓝天显得很暗。彩色树叶明显较亮。 G: 人物的肤色和嘴唇显得柔和。绿色树叶明显较亮。</p>
<p>① 色调效果*2</p>	<p>可用的单色: [N:无]、[S:褐]、[B:蓝]、[P:紫]或[G:绿]。</p>

*1 在[自定义]下不可用。

*2 仅在[自定义]下可用。




● [锐度]的[精细度]和[临界值]不适用于短片。

1 访问设置屏幕。

- 按照“自定义色彩(照片风格)”(185)中的操作选择所需的照片风格。
- 按[Fn]按钮。

2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮配置效果等级，然后通过按[←][→]按钮或转动[转盘]选择选项。
- 要重置更改，请按[Fn]按钮。
- 完成后，按[OK]按钮。



● 如果将[反差]设为较高值，[滤镜效果]则会更为突出。

注册自定义照片风格

您可自定义[自定义]和[自定义]等基本风格，并注册这些风格。可以使用不同的锐度和反差设置准备多个风格。

1 选择目标照片风格。

- 按照“自定义色彩(照片风格)”(185)中的操作选择[自定义]、[自定义]或[自定义]。
- 按[Fn]按钮。

2 选择预设照片风格。

- 按[←][→]按钮或转动[转盘]选择预设照片风格。



3 自定义照片风格。

- 按[▲][▼]按钮选择要修改的项目，然后通过按[←][→]按钮或转动[转盘]调整设置。
- 完成后，按[OK]按钮。



● 可使用软件CameraWindow(177)将照片风格注册到相机。有关注册到相机的信息，请参阅CameraWindow帮助。



● 也可以通过触摸步骤1中的[Fn]选择预设照片风格。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引




拍摄范围与对焦

拍摄近处被摄体(微距)

▶ 静止图像 ▶ 短片

要仅对焦近处被摄体，请将相机设置为[MF]。有关对焦范围的详细信息，请参阅“拍摄范围”(P214)。



- 按[◀]按钮后，选择[MF](按[▶]按钮或转动[DISP]转盘)，然后按[OK]按钮。
- 设置完成后，将显示[MF]。



● 如果闪光灯闪光，可能会产生虚光现象。



● 为防止相机抖动，请尝试将相机安装在三脚架上并将相机设置为[MF](P44)进行拍摄。



● 也可以按照以下方法进行此设置：按[◀]按钮后触摸[MF]，然后再次触摸该图标。

使用手动对焦模式拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

在自动对焦模式下无法对焦时，请使用手动对焦。指定大致的对焦位置后半按快门按钮，相机便会在所指定位置的附近确定最佳的对焦位置。有关对焦范围的详细信息，请参阅“拍摄范围”(P214)。



(1)

1 选择[MF]。

- 按[◀]按钮后，选择[MF](按[▶]按钮或转动[DISP]转盘)，然后按[OK]按钮。
- 将显示[MF]和手动对焦指示。

2 指定大致的对焦位置。

- 参考屏幕上显示的手动对焦指示(1，显示距离和对焦位置)和放大的显示区域，转动[DISP]转盘指定大致的对焦位置，然后按[OK]按钮。
- 放大显示期间，可通过按[▶]按钮调整放大倍率。
- 可在放大显示屏幕上通过拖拽移动对焦框。

3 微调对焦。

- 半按快门按钮或触摸[AF]可微调对焦位置(安全手动对焦)。
- 要取消手动对焦，请在步骤1中选择[▲]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 手动对焦时，自动对焦方式(📖90)将设为[单点自动对焦]，自动对焦框大小(📖91)将设为[普通]，而且这些设置无法更改。
- 使用数码变焦(📖42)、数码长焦附加镜(📖90)或使用电视机作为显示器(📖174)时，可进行对焦，但无法显示放大的区域。



- 为了更准确地对焦，请尝试将相机安装到三脚架上以稳定相机。
- 可以调整以下设置以放大或隐藏放大显示的区域：MENU(📖31) ▶ [📷4]选项卡 ▶ [手动对焦点放大]。
- 要关闭半按快门按钮时的自动对焦微调功能，请选择MENU(📖31) ▶ [📷4]选项卡 ▶ [安全手动对焦] ▶ [关]。



- 短片记录期间触摸[AF]可以锁定对焦。屏幕上将显示[MF]。

轻松识别对焦区域(手动对焦峰值)

▶ 静止图像 ▶ 短片

对焦被摄体的轮廓会以彩色显示，使手动对焦更加容易。可根据需要调整轮廓检测的颜色和灵敏度(级别)。



1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[📷4]选项卡中选择[手动对焦峰值设置]，再选择[峰值]，然后选择[开](📖31)。

2 进行设置。

- 选择要配置的菜单项目，然后选择所需的选项(📖31)。



- 手动对焦峰值所显示的颜色不会记录在图像中。

对焦点包围曝光(对焦点包围曝光模式)

▶ 静止图像 ▶ 短片

每次拍摄时，相机会以下列顺序连续拍摄3张图像：以手动设置的焦距拍摄第1张图像，然后以根据预设值确定的稍远和稍近的对焦位置拍摄其余2张图像。与指定对焦点之间的距离有3个设置级别。



1 选择[📷5]。

- 按[MENU]按钮，在[📷5]选项卡中选择[自动包围拍摄]，然后选择[📷5](📖31)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





2 进行设置。

- 按 **[FUNC.]** 按钮，然后按 **[◀/▶]** 按钮或转动 **[DISP.]** 转盘调整设置。



- 仅在 **[S]** 模式 (书96) 下可使用对焦包围曝光。
- 此模式下无法使用连续拍摄 (书45)。



- 也可以通过以下方法访问步骤2中的设置屏幕：在“使用手动对焦模式拍摄” (书88) 的步骤2中按 **[MENU]** 按钮。
- 无论在 **[C]** (书44) 中指定的拍摄张数为多少，都将拍摄3张图像。



- 也可按照以下方法进行此设置：触摸或拖拽步骤2屏幕中的指示条指定值，然后触摸 **[FUNC.]**。

数码长焦附加镜

▶ 静止图像 ▶ 短片

可使镜头的焦距增大约1.6倍或2.0倍。这有助于减轻相机抖动，因为变焦(包括使用数码变焦)至相同变焦倍率时，快门速度会提高。



- 按 **[MENU]** 按钮，在 **[3]** 选项卡中选择 **[数码变焦]**，然后选择所需的选项 (书31)。
- 画面将会放大，屏幕上会显示变焦倍率。



- 将变焦杆完全移向 **[L]** 一侧以获得最大长焦，以及按照“进一步放大被摄体(数码变焦)” (书42) 中步骤2的操作将被摄体拉近放大至相同大小时，快门速度可能相同。

选择自动对焦方式

▶ 静止图像 ▶ 短片

更改自动对焦(AF)模式，以适合拍摄条件。



- 按 **[MENU]** 按钮，在菜单中选择 **[AF 方式]**，然后选择所需选项 (书31)。



- 也可以按照以下方法进行此设置：访问 **[MENU]** (书31) ▶ **[3]** 选项卡 ▶ **[自动对焦方式]**。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



单点自动对焦

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机使用单个自动对焦框对焦。可实现准确对焦。也可通过触摸屏幕移动对焦框(📖94)。



- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦，则会显示黄色的自动对焦框和[!]



- 要进行被摄体位于画面边缘或角落的构图，首先将相机对准被摄体，将其捕捉进自动对焦框中，然后持续半按快门按钮。保持半按快门按钮的同时，根据需要重新构图，然后完全按下快门按钮(对焦锁定)。

移动自动对焦框并调整其大小(单点自动对焦)

▶ 静止图像 ▶ 短片

要更改自动对焦框的位置或大小时，请将自动对焦方式设为[单点自动对焦]。



1 移动自动对焦框。

- 触摸屏幕。触摸的位置上会显示橙色自动对焦框(触摸自动对焦)。
- 转动[●]转盘移动自动对焦框，并按[▲][▼][◀][▶]按钮微调该框的位置。
- 要使自动对焦框返回屏幕中央原先的位置，请按[MENU]按钮。

2 调整自动对焦框的大小。

- 要缩小自动对焦框，请转动[ⓘ]环。再次转动该环，可使自动对焦框恢复到原始大小。

3 完成设置步骤。

- 按[Ⓢ]按钮。



- 在使用数码变焦(📖42)或数码长焦附加镜(📖90)时以及在手动对焦模式(📖88)下，自动对焦框会显示为正常尺寸。



- 也可使点测光AE区框随自动对焦框移动(📖80)。
- 也可通过以下步骤设置自动对焦框的大小：按[MENU]按钮，然后在[📷3]选项卡中选择[自动对焦框大小](📖31)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



▶ 静止图像 ▶ 短片

- 检测人物的面部并设置对焦、曝光(仅限于评价测光)和白平衡(仅限于[WB])。
- 将相机对准被摄体后,在相机确定为主被摄体的人物面部周围会显示白框,其他检测到的面部周围会显示灰框(最多2个)。
- 当相机检测到被摄体移动时,框会在一定范围内跟随移动的被摄体。
- 半按快门按钮后,相机对焦的面部周围会显示绿框(最多9个)。




- 如果没有检测到面部或仅显示灰框(没有白框),则半按快门按钮时,相机对焦的区域会显示绿框。请注意,框的最大数量取决于纵横比(☞50)设置。
- 在伺服自动对焦(☞92)模式中,如果没有检测到面部,则半按快门按钮时,屏幕中央会显示自动对焦框。
- 无法检测到面部的示例:
 - 被摄体过远或过近
 - 被摄体过暗或过亮
 - 面部转向一侧或偏向一边,或者部分被遮挡
- 相机可能会误将非人被摄体识别为面部。
- 如果在半按快门按钮时相机无法对焦,则不会显示自动对焦框。

■ 使用伺服自动对焦拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

此模式有助于避免错失移动被摄体的拍摄机会,因为只要半按着快门按钮,相机便会一直对焦被摄体并调整曝光。



1 进行设置。

- 按[]按钮,在菜单中选择[ONE SHOT],然后选择[SERVO](☞31)。

2 对焦。

- 半按快门按钮期间,会对显示蓝色自动对焦框的位置保持对焦和曝光。



- 在某些拍摄条件下,相机可能无法对焦。
- 在低光照条件下,半按快门按钮时可能无法激活伺服自动对焦功能(自动对焦框可能不会变为蓝色)。这种情况下,对焦和曝光会根据指定的自动对焦方式进行设置。
- 在伺服自动对焦模式下,连续拍摄(☞45)的速度较慢。
- 如果无法获得最佳曝光,则快门速度和光圈值将以橙色显示。此时请先松开快门按钮,然后再次半按快门按钮。
- 无法使用自动对焦锁进行拍摄(☞95)。
- 使用自拍(☞43)时不可用。



- 要让相机在连续拍摄(☞45)时持续调整对焦,请指定伺服自动对焦并将[自动对焦方式]设置为[单点自动对焦]。
- 也可以按照以下方法进行此设置:访问MENU(☞31)▶[3]选项卡▶[自动对焦操作]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



更改对焦设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

相机的默认操作是即使不按快门按钮也会持续对焦所对准的被摄体，您可对其进行更改，将相机限制为仅在半按快门按钮时进行对焦。



- 按[MENU]按钮，在[**3**]选项卡中选择[连续自动对焦]，然后选择[关] (📖31)。

开	在半按快门按钮前，相机会持续对焦被摄体，避免错失突然出现的拍摄良机。
关	由于相机不进行持续对焦，因此可节省电池电量。

微调对焦

▶ 静止图像 ▶ 短片

自动对焦后，可使用控制环进行微调。



1 进行设置。

- 按[MENU]按钮，在[**4**]选项卡中选择[AF+MF]，然后选择[开] (📖31)。

2 对焦。

- 半按快门按钮对焦被摄体，然后持续半按快门按钮。

3 微调对焦。

- 参考转动[**1**]环时屏幕上显示的手动对焦指示(显示距离及对焦位置)和放大的显示区域，转动[**1**]环调整对焦。
- 要更改放大显示的变焦倍率，请按[▶]按钮。
- 要取消对焦，请松开快门按钮。

4 拍摄。

- 完全按下快门按钮进行拍摄。



不能与伺服自动对焦(📖92)一起使用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 选择要对焦的人物(面部选择)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可选择要对焦的特定人物的面部，然后拍摄。

1 将自动对焦方式设置为[\mathcal{L} +追踪]
(\mathcal{L} 90)。

2 将[\mathcal{L}]指定至[\mathcal{L}]按钮或短片按钮
(\mathcal{L} 107)。

3 进入面部选择模式。

- 将相机对准人物的面部，然后按[\mathcal{L}]按钮或短片按钮。
- 显示[面部选择: 开]后，检测为主被摄体的面部周围将会显示面部选择框[\mathcal{L}]。
- 即使被摄体移动，面部选择框[\mathcal{L}]也会在一定范围内对其进行跟踪。
- 如果检测不到面部，则不会显示[\mathcal{L}]。

4 选择要对焦的面部。

- 要将面部选择框[\mathcal{L}]切换至检测到的另一个面部，请按[\mathcal{L}]按钮或短片按钮。
- 循环检测到的全部面部后，将显示[面部选择: 关]，然后显示所选的自动对焦方式屏幕。



5 拍摄。

- 半按快门按钮。相机对焦后，[\mathcal{L}]会变为[\mathcal{L}]。
- 完全按下快门按钮进行拍摄。



- [面部识别]设置为[开]时，即使检测到其他已注册的人物，也只显示选作主被摄体的已注册人物的姓名。但是，未显示的姓名将记录至静止图像(\mathcal{L} 46)。

■ 选择要对焦的被摄体(触摸自动对焦)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可选择要对焦的人物面部或其他被摄体，然后拍摄。



1 将自动对焦方式设置为[\mathcal{L} +追踪]
(\mathcal{L} 90)。

2 选择要对焦的人物面部或其他被摄体。

- 触摸屏幕上显示的被摄体或人物。
- 检测到被摄体时，相机会响起提示音并显示[\mathcal{L}]。即使被摄体移动，相机仍将继续对焦。
- 要取消触摸自动对焦，请触摸[\mathcal{L}]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





3 拍摄。

- 半按快门按钮。相机对焦后，[] 会变为绿色的 []。
- 完全按下快门按钮进行拍摄。



- 如果不希望相机在触摸屏幕时进行拍摄，请确保关闭[触摸快门]模式。按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[触摸快门]，然后选择[关闭]。
- 如果被摄体过小或移动过快，或者与背景之间的反差太小，则相机可能无法跟踪被摄体。
- 即使正在[]模式下进行拍摄，如果触摸屏幕指定了对焦位置，相机也将恢复至[]模式。
- 如果[面部识别]设置为[开]，检测到注册的人物时将不会显示姓名，但会将姓名记录至静止图像中。但是，如果选择对焦的被摄体与使用面部识别检测到的人物相同，将会显示姓名。

使用自动对焦锁拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

可锁定对焦。锁定对焦后，即使松开快门按钮，对焦位置也不会改变。

1 锁定对焦。

- 在半按快门按钮的同时按[]按钮。
- 对焦将锁定，屏幕上会显示[MF]和手动对焦指示。
- 要解除对焦锁定，请再次在半按快门按钮的同时按[]按钮。

2 进行构图并拍摄。



- 不能与触摸快门一起使用。



- 当[自动对焦方式]设为[单点自动对焦]时，可在短片记录期间通过触摸屏幕锁定对焦。要解除对焦锁定，请触摸[]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



闪光灯

更改闪光模式

▶ 静止图像 ▶ 短片

可更改闪光模式以符合拍摄场景。有关闪光范围的详细信息，请参阅“相机”（📖212）。

1 升起闪光灯。

- 移动[🔍]开关。



2 进行设置。

- 按[▶]按钮后，选择闪光模式（按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘），然后按[⊙]按钮。
- 此时将显示所配置的选项。



- 闪光灯降下时，无法通过按[▶]按钮访问设置屏幕。移动[🔍]开关升起闪光灯，然后进行设置。
- 如果闪光灯闪光，可能会产生虚光现象。



- 也可按照以下方法进行此设置：按[▶]按钮后触摸所需选项，然后再次触摸该选项。

自动

在低光照条件下，闪光灯会自动闪光。

闪光灯开

每次拍摄时闪光灯都会闪光。

慢速同步

闪光灯闪光以照亮主被摄体(例如人物)，同时以较慢的快门速度拍摄以照亮闪光范围外的背景。



- 在[🔍]模式下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固，防止相机抖动。此外，使用三脚架或采取其他措施固定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关]（📖53）。
- 在[🔍]模式下，即使在闪光灯闪光后，仍需确保主被摄体不动，直至快门声音停止。

闪光灯关

适合不使用闪光灯拍摄。



- 在容易发生相机抖动且光照较低的条件，半按快门按钮时可能会显示闪烁的[🔍]图标。在此情况下，请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



调整闪光曝光补偿

▶ 静止图像 ▶ 短片

如同普通的曝光补偿(📖79)一样,可在±2的范围内,以1/3级为增量调整闪光曝光。



- 升起闪光灯,按[▶]按钮后立即转动[🔍]环选择补偿级别,然后按[⏻]按钮。
- 此时将显示指定的校正级别。



- 如果可能出现曝光过度的情况,则当闪光灯闪光时,相机会自动调整快门速度或光圈值,避免高光溢出并以最佳曝光效果进行拍摄。不过,您可通过以下方式关闭快门速度和光圈值的自动调整:访问MENU(📖31),然后选择[📷5]选项卡▶[闪光灯设置]▶[安全闪光曝光]▶[关]。
- 也可按照以下方式配置闪光曝光补偿:访问MENU(📖31),然后选择[📷5]选项卡▶[闪光灯设置]▶[闪光曝光补偿]。
- 闪光灯升起时,也可通过按[▶]按钮后立即按[MENU]按钮访问[闪光灯设置]屏幕(📖31)。



- 按[▶]按钮后触摸[MENU],也可以访问[闪光灯设置]屏幕(📖31)。

使用闪光曝光锁拍摄

▶ 静止图像 ▶ 短片

如同使用自动曝光锁(📖79)一样,用闪光灯拍摄时可锁定曝光。

1 升起闪光灯并将其设为[🔦]
(📖96)。

2 锁定闪光曝光。

- 将相机对准要进行锁定曝光拍摄的被摄体。在半按快门按钮的同时按[**LOCK**]按钮。
- 闪光灯会闪光,显示[✳]时,相机会记录下闪光输出光量。
- 要解除闪光曝光锁定,请再次在半按快门按钮的同时按[**LOCK**]按钮。这种情况下,将不再显示[✳]。

3 进行构图并拍摄。



- FE: 闪光曝光



- 也可以通过触摸步骤2中设置屏幕上的[✳]锁定或解锁曝光。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



更改闪光灯的闪光时机

▶ 静止图像 ▶ 短片

可按照以下方法更改闪光与快门释放的时机。

1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[5]选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按[]按钮(📖31)。



2 进行设置。

- 选择[快门同步]，然后选择所需的选项(📖31)。

前帘同步	闪光灯在快门打开后一瞬间闪光。
后帘同步	闪光灯在快门关闭前一瞬间闪光。

其他设置

更改图像画质

▶ 静止图像 ▶ 短片

大小(像素数)和压缩率(图像画质)有7种组合可供选择。也可指定是否以RAW格式拍摄图像(📖99)。有关每种图像在存储卡上的可存储张数的说明，请参阅“每张存储卡的可拍摄张数”(📖215)。



- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择所需选项(📖30)。
- 此时将显示所配置的选项。
- 要恢复到原始设置，请重复此操作，但需要选择[]。



- []和[]表示因压缩程度而异的图像画质级别。相同大小(像素数)下，[]生成的图像画质更高。尽管[]图像的图像画质稍低，但在存储卡上的可存储张数更多。请注意，[S2]的图像画质为[]。
- 在[]模式下不可用。
- 也可以按照以下方法进行此设置：选择MENU(📖31) ▶ [1]选项卡 ▶ [图像画质]。

根据打印尺寸确定像素数时，对于纵横比为3:2的图像，请使用下表作为参考。

L	A2
M	A3
S1	A4
S2	约8.9×12.7 cm、约12.7×17.8 cm、明信片尺寸

使用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



以RAW格式拍摄

相机可以JPEG和RAW格式拍摄图像。

JPEG图像	会在相机内部以最佳图像画质进行处理，并压缩以缩小文件的大小。然而，压缩过程是不可逆的，图像将无法恢复到未经处理的原始状态。图像处理也可能会损失部分图像画质。
RAW图像	以原始(未经处理的)数据记录的图像，几乎不存在因相机的图像处理而导致的图像画质损失。该数据无法直接在计算机上查看或打印。必须先在相机上处理图像(📖133)或使用软件(Digital Photo Professional, 📖177)将图像数据转换为JPEG或TIFF文件。可在图像画质损失最小的情况下完成图像的调整。



- 按[]按钮，然后在菜单(📖30)中选择[]。
- 要仅以RAW格式拍摄，请选择[]选项。
- 要同时以JPEG和RAW格式拍摄图像，请选择JPEG图像画质，然后按[]按钮。[RAW]旁显示[]标记。要撤消此设置，按照相同的步骤操作，清除[RAW]旁的[]标记。



- 将RAW图像(或同时记录的RAW和JPEG图像)传输到计算机时，请始终使用专用软件(📖177)。
- 以RAW格式拍摄图像时无法使用数码变焦(📖42)。



- 有关记录像素数和存储卡可容纳拍摄张数之间关系的详细信息，请参阅“每张存储卡的可拍摄张数”(📖215)。
- JPEG图像的文件扩展名为.JPG，RAW图像的扩展名为.CR2。

使用菜单



- 按[]按钮，在[1]选项卡中选择[图像画质]，然后按[]按钮(📖31)。
- 要同时以RAW格式拍摄，转动[]环并选择[RAW]下的[]。请注意，选择[-]时仅拍摄JPEG图像。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[JPEG]，然后选择图像大小和画质。请注意，选择[-]时仅拍摄RAW图像。
- 完成后，按[]按钮返回菜单屏幕。



- [RAW]和[JPEG]无法同时设置为[-]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



更改影像稳定器模式设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

可使影像稳定器在拍摄前保持关闭状态。



- 按照“关闭影像稳定器” (📖 53) 中的步骤选择[仅拍摄时]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



Tv、Av、M和C模式

拍摄更加优美精致的图像，并根据自己的拍摄风格自定义相机



- 本章中的说明适用于相机设定为相应模式时的情况。

指定快门速度([Tv]模式)

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄前，可按照以下方法将快门速度设置为所需的值。相机会自动调整光圈值以适合所设定的快门速度。有关可用快门速度的详细信息，请参阅“相机” (📖212)。

1 进入[Tv]模式。

- 将模式转盘设置为[Tv]。

2 设置快门速度。

- 转动(ⓘ)环设置快门速度。



快门速度(秒)	可用的ISO感光度(📖81)
30 – 1.3	[AUTO]、[125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO]、[125] – [12800]



- 在需要使用较低快门速度的情况下，可再次拍摄之前可能会有片刻延迟，因为相机要对图像进行降噪处理。
- 相机安装在三脚架上时，如果以较低的快门速度拍摄，应将[影像稳定器模式]设为[关](📖53)。
- 半按快门按钮时，如果光圈值以橙色显示，则表明未获得最佳曝光。调整快门速度直至光圈值以白色显示，或使用安全偏移(📖102)。



- [Tv]: 时间值
- 您可以自定义相机操作，以便可通过转动(🔘)转盘更改快门速度(📖105)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



指定光圈值([Av]模式)

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄前，可按照以下方法将光圈值设置为所需的值。相机会自动调整快门速度以适合所设定的光圈值。有关可用光圈值的详细信息，请参阅“相机”（📖212）。

1 进入[Av]模式。

- 将模式转盘设置为[Av]。



2 设置光圈值。

- 转动[Q]环可设置光圈值。



- 半按快门按钮时，如果快门速度以橙色显示，则表明未获得最佳曝光。调整光圈值直至快门速度以白色显示，或使用安全偏移（请参阅下文）。



- **[Av]**：光圈值（镜头内光圈开口的大小）
- 在[Tv]和[Av]模式下，如果存在曝光问题，请按[MENU]按钮，并在[6]选项卡中将[安全偏移]设置为[开]（📖31），使相机自动调整快门速度和光圈值，以便在最佳曝光下拍摄。但是，闪光灯闪光时，安全偏移功能会被关闭。
- 您可以自定义相机操作，以便可通过转动[Q]转盘更改光圈值（📖105）。

指定快门速度和光圈值([M]模式)

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄前，可按照以下步骤将快门速度和光圈值设置为所需的值，从而获得理想的曝光。有关可用快门速度和光圈值的详细信息，请参阅“相机”（📖212）。

1 进入[M]模式。

- 将模式转盘设置为[M]。



2 进行设置。

- 转动[Q]转盘设置快门速度(1)。
- 转动[Q]环设置光圈值(2)。
- ISO感光度固定时，根据所指定的值，曝光级别指示上会显示曝光级别标记(4)，用于与标准曝光级别(3)进行比较。当与标准曝光的差异超过3级时，曝光级别标记将以[◀]或[▶]显示。
- 将ISO感光度设置为[AUTO]后，半按快门按钮时可确定ISO感光度并更改屏幕亮度。如果使用指定的快门速度和光圈值无法获得标准曝光，ISO感光度将以橙色显示。

(1) (2)
(3)
(4)

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



快门速度(秒)	可用的ISO感光度(📖81)
[BULB]、30 – 1.3	[AUTO]、[125] – [3200]
1 – 1/2000	[AUTO]、[125] – [12800]



- 设置快门速度和光圈值后，如果调整变焦或重新构图，曝光级别可能会发生更改。
- 屏幕亮度可能会根据指定的快门速度和光圈值而变化。但是，闪光灯升起且模式设置为[📷]时，屏幕亮度将保持不变。
- 图像亮度可能会受到自动亮度优化(📖82)的影响。要使自动亮度优化在[M]模式下保持关闭状态，请在自动亮度优化设置屏幕中触摸[📷]以将[✓]标记添加到[手动曝光期间关闭]。



- **[M]**: 手动
- 根据指定的测光方式(📖80)计算最佳曝光。
- ISO感光度设置为[AUTO]时可进行以下操作。
 - 转动曝光补偿转盘调整曝光。
 - 触摸[✖]锁定ISO感光度。屏幕亮度会相应更改。

长时间曝光拍摄(B门)

使用B门曝光时，只要按住快门按钮，便会持续曝光拍摄。

1 指定B门曝光。

- 按照“指定快门速度和光圈值([M]模式)”(📖102)中的步骤1 – 2，将快门速度设置为[BULB]。

2 拍摄。

- 只要持续完全按下快门按钮，便会持续曝光拍摄。曝光期间将显示已曝光时间。



- 使用此功能的最大连续拍摄时间为4分16秒。
- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固，防止相机抖动。这种情况下，还请关闭影像稳定器(📖53)。



- 使用遥控拍摄(📖159)功能，可防止直接按下快门按钮时可能产生的相机抖动。



- [触摸快门]设置为[启用]时，触摸一次屏幕即可开始拍摄，再次触摸停止拍摄。请勿在触摸屏幕时移动相机。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



调整闪光输出

▶ 静止图像 ▶ 短片

在[Tv][Av][M]模式下，可从3个闪光级别中进行选择。

1 指定闪光模式。

- 按[MENU]按钮，在[5]选项卡中选择[闪光灯设置]，然后按[]按钮(📖31)。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[闪光模式]，选择[手动]，然后按[]按钮。



2 进行设置。

- 升起闪光灯，按[]按钮后立即转动[]环以选择闪光输出光量，然后按[]按钮。
- 设置完成后，将显示闪光输出光量。
[]：最小，[]：中等，
[]：最大



- 也可通过以下方式设置闪光级别：访问MENU(📖31)，然后选择[5]选项卡 ▶ [闪光灯设置] ▶ [闪光输出]。
- 闪光灯升起时，也可通过按[]按钮后立即按[MENU]按钮访问[闪光灯设置]屏幕(📖31)。



- 按[]按钮并触摸[MENU]，也可以访问[闪光灯设置]屏幕(📖31)。

以指定快门速度和光圈值记录短片

▶ 静止图像 ▶ 短片

设置所需的快门速度、曝光、光圈值和ISO感光度。有关可用快门速度的详细信息，请参阅“相机”(📖212)。有关可用光圈值和ISO感光度的详细信息，请参阅“光圈”(📖213)和“更改ISO感光度”(📖81)。

1 进入[]模式。

- 将模式转盘设置为[]。
- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择[](📖30)。



2 进行设置。

- 转动[]转盘设置快门速度。
- 转动[]环设置光圈值。

3 拍摄。

- 按短片按钮。
- 记录时，也可按照步骤2所述调整设置。



- 在荧光灯或LED照明光源下记录时，某些快门速度可能会造成屏幕闪烁，这种闪烁可能会被记录。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 对于[AUTO]模式下的ISO感光度，也可在记录前转动曝光补偿转盘调整曝光。
- ISO感光度固定时，根据所指定的值，曝光级别指示上会显示曝光级别标记，用于与标准曝光级别进行比较。当与标准曝光的差异超过3级时，曝光级别标记将以[◀]或[▶]显示。
- [AUTO]模式下，半按快门按钮可查看ISO感光度。如果使用指定的快门速度和光圈值无法获得标准曝光，ISO感光度将以橙色显示。



- 可通过以下方法在记录期间调整对焦：触摸[AF](将其切换为[MF])，然后按[▲][▼]按钮。

针对拍摄风格的自定义设置






更改控制环设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

可按照以下方法重新指定控制环功能。使用控制环操作相机别有一番乐趣，仿佛操作全手动相机一般。




1 选择要指定到[]环的功能。

- 按[]按钮。
- 按[]或[◀][▶]按钮，或者转动[]环或[]转盘选择选项。
- 按[]按钮完成设置。

2 配置指定的功能。

- 转动[]环或[]转盘配置指定的功能。



- 也可以按照以下方法进行此设置：按[]按钮后，触摸选择选项，然后再次触摸该选项。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



可指定到控制环的功能

可指定到控制环的功能因拍摄模式而异。并且由此决定可指定到控制转盘的功能。

项目	拍摄模式			
	Av	Tv	P	
STD		Av	Tv	逐级变焦
		-	-	-
ISO		ISO	ISO	ISO
		Av	Tv	-
MF		手动对焦(📖88)		
WB		校正白平衡(📖84)		
zoom		执行逐级变焦(📖42)		
zoom		执行无缝变焦(📖43)		
		配置自动亮度优化的效果(📖82)		
		调整纵横比(📖50)		
C	-	根据需要指定功能(📖106)		

- ISO: ISO感光度(📖81); MF: 手动对焦(📖88); Tv: 快门速度(📖101); Av: 光圈值(📖102)。
- 将[MF]、[WB]、[zoom]、[zoom]、或指定到环时, 可指定到转盘的功能与用于[ISO]的功能相同。



- 带有的图标表示该功能在当前拍摄模式下或当前功能条件下不可用。
- 使用[AUTO]、或[SCN]时, 可通过环指定逐级变焦或无缝变焦(📖42)。
- 处于[M]或[P]模式时, 可指定光圈值或快门速度。

将功能指定到控制环

▶ 静止图像 ▶ 短片

可基于每个拍摄模式将功能指定到控制环。

1 选择[C]。

- 按照“更改控制环设置”(📖105)中步骤1的操作选择[C], 然后按[MENU]按钮。

2 进行设置。

- 按[◀][▶]按钮或转动转盘选择要指定功能的拍摄模式。
- 按[▲][▼]按钮或转动环选择要指定到控制环的功能(1)。
- 可指定到控制转盘的功能将会自动更新。
- 按[MENU]按钮返回拍摄屏幕。



(1)



- 在设置屏幕上, 触摸所需功能, 然后触摸[MENU], 也可以配置指定到该控制环的功能。
- 在“更改控制环设置”(📖105)的步骤1中选择[C]后触摸[MENU], 也可以访问设置屏幕。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



自定义显示信息

自定义按[▼]按钮时拍摄屏幕上显示的画面。也可以自定义所显示的信息。

1 访问设置屏幕。

- 在[📷1]选项卡上，选择[拍摄信息显示]中的[屏幕信息/切换设置]，然后按[Ⓜ]按钮(📖31)。



2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择不想显示的屏幕，然后按[Ⓜ]按钮清除[✓]标记。再次按[Ⓜ]按钮将添加[✓]标记，表明选择显示相应屏幕。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。



- 左侧显示采用步骤2中所选选项时的显示示例，以供参考。
- 必须至少选择一个选项。

自定义所显示的信息



- 按照“自定义显示信息”(📖107)中的步骤1–2选择[自定义显示1]或[自定义显示2]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择要显示的信息，然后按[Ⓜ]按钮添加[✓]标记。
- 要查看显示示例，按[MENU]按钮返回[屏幕信息/切换设置]屏幕。



- 如需更小的网格线图案，访问[📷1]选项卡 ▶ [拍摄信息显示] ▶ [显示网格线]。

将功能指定到按钮

▶ 静止图像 ▶ 短片

可快速轻松地激活指定到短片按钮或[Ⓜ]按钮的功能。



1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[📷2]选项卡中选择[设置]按钮或[设置]按钮，然后按[Ⓜ]按钮(📖31)。

2 进行设置。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择要指定的功能，然后按[Ⓜ]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



3 根据需要使用指定的功能。

- 要激活指定的功能，请按已指定该功能的按钮。



- 要恢复默认设置，请在[设置]按钮中选择[默认]，在[设置]按钮中选择[默认]。
- 带有[⊙]的图标表示该功能在当前拍摄模式下或当前功能条件下不可用。
- 使用[AF-ON]时，通过在[单点自动对焦]自动对焦框模式(91)下按指定的按钮，可移动自动对焦框并调整其大小。
- 使用[AF-L]时，每次按指定的按钮都会调整并锁定对焦，并且屏幕上会显示[AF-L]。
- 使用[DISP.]时，按指定的按钮会关闭屏幕显示。要恢复显示，请执行以下任一操作。
 - 按电源按钮以外的任意按钮
 - 以另一方向握持相机
 - 打开或关上屏幕
 - 升起或降下闪光灯
- 即使将功能指定到短片按钮，仍可在[P]、[S]、[M]、[A]或[SHOOT]模式下记录短片。



- 触摸所需选项后，再次触摸该选项或触摸[SET]，也可以进行设置。

自定义快速设置菜单

▶ 静止图像 ▶ 短片

可以自定义快速设置菜单项目显示。

选择菜单中要包含的项目



1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[2]选项卡中选择[快速设置菜单布局]，然后按[OK]按钮(31)。

2 选择菜单中要包含的图标。

- 按[◀]按钮或者转动[拨盘]环或[转盘]选择图标，然后按[OK]按钮以[✓]标记要在快速设置菜单中显示的图标。
- 所选择的项目(以[✓]标记)将包含在显示中。
- 没有[✓]的项目可以在菜单屏幕的[2]选项卡中配置。

3 完成设置。

- 按[MENU]按钮后，选择[确定] (按[▶]按钮或者转动[拨盘]环或[转盘])，然后按[OK]按钮。



- 菜单中最多可显示11个项目。
- 在显示快速设置菜单时按住[OK]按钮，也可访问步骤2中的屏幕。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 还可通过在步骤2的屏幕上触摸图标的方式选择图标。

重新排列菜单项目



1 访问设置屏幕。

- 在“选择菜单中要包含的项目”（[108](#)）中步骤2的屏幕上，按[**FUNC.**]按钮。
- 按[**▲**]/[**▼**]按钮或者转动[**Q**]环或[**DISP**]转盘选择要替换的图标，然后按[**DISP**]按钮。
- 按[**▲**]/[**▼**]按钮或者转动[**Q**]环或[**DISP**]转盘选择新位置，然后按[**DISP**]按钮。

2 进行设置。

- 按[**MENU**]按钮后，选择[确定]（按[**◀**]/[**▶**]按钮或者转动[**Q**]环或[**DISP**]转盘），然后按[**DISP**]按钮。



- 还可通过拖拽替换图标。

保存拍摄设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

可保存常用的拍摄模式及所配置的功能设置以备再次使用。要在日后访问所保存的设置，仅需将模式转盘转动至[**C**]。即使通常在切换拍摄模式或关闭相机电源时会清除的设置(例如自拍设置等)，也可通过这种方式进行保存。

可保存的设置

- 拍摄模式([**P**]、[**Tv**]、[**Av**]和[**M**])
- 在[**P**]、[**Tv**]、[**Av**]和[**M**]模式下设置的项目([79](#) – [102](#))
- 拍摄菜单设置
- 变焦位置
- 手动对焦位置([88](#))
- 我的菜单设置([110](#))

1 进入要保存其设置的拍摄模式，然后根据需要更改设置。

2 进行设置。

- 按[**MENU**]按钮，在[**2**]选项卡中选择[保存设置]，然后按[**DISP**]按钮。

3 保存设置。

- 按[**◀**]/[**▶**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择[确定]，然后按[**DISP**]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





● 要编辑已保存的设置(不包括设置所在的拍摄模式), 请选择[C], 更改设置, 然后重复步骤2-3的操作。这些设置细节不会应用到其他拍摄模式。




● 要清除保存到[C]的信息并恢复默认值, 请将模式转盘转至[C]并选择[重设全部设置](171)。

■ 保存常用的拍摄菜单项目(我的菜单)

▶ 静止图像 ▶ 短片

最多可在[★1]选项卡上保存6个常用的拍摄菜单项目。自定义[★1]选项卡后, 可在一个屏幕中快速访问这些项目。



1 访问设置屏幕。

● 按[MENU]按钮, 在[★1]选项卡中选择[我的菜单设置], 然后按[OK]按钮(31)。

2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮或转动[转盘]选择[选择选项], 然后按[OK]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[转盘]选择要保存的菜单项目(最多6个), 然后按[OK]按钮进行保存。
- 将显示[✓]。
- 要取消保存, 请按[OK]按钮。将不再显示[✓]。
- 按[MENU]按钮。



3 根据需要重新排列菜单项目。

- 按[▲][▼]按钮或转动[转盘]选择[排序], 然后按[OK]按钮。
- 选择要移动的菜单项目(按[▲][▼]按钮或转动[转盘]), 然后按[OK]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[转盘]更改顺序, 然后按[OK]按钮。
- 按[MENU]按钮。



● 在步骤2中, 也可指定以灰色显示的项目, 但在某些拍摄模式下可能无法使用这些项目。



● 要在拍摄模式下按[MENU]按钮后可立即访问“我的菜单”, 请将[从我的菜单显示]设置为[是]。



- 在保存或清除项目的[选择选项]屏幕中, 也可触摸项目进行选择。
- 在[排序]屏幕中, 也可拖拽项目更改显示顺序。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



播放模式

以多种有趣的方式观看、浏览或编辑所拍摄的图像

- 要在相机上执行这些操作，请按[▶]按钮进入播放模式。

- ❗ 曾在计算机上更改过文件名的图像、编辑过的图像或使用其他相机拍摄的图像，可能无法播放或编辑。

观看

▶ 静止图像 ▶ 短片

拍摄图像或短片后，可按照以下方法在屏幕上进行观看。




1 进入播放模式。

- 按[▶]按钮。
- 将显示最后拍摄的图像。



2 选择图像。

- 要观看上一张图像，请按[◀]按钮或逆时针转动[●]转盘。要观看下一张图像，请按[▶]按钮或顺时针转动[●]转盘。
- 按住[◀][▶]按钮可快速浏览图像。



- 要访问此屏幕(滚动显示模式)，请快速转动[●]转盘。在该模式下，可转动[●]转盘浏览图像。
- 要返回单张图像显示，请按[⊞]按钮。
- 要浏览按拍摄日期分组的图像，请在滚动显示模式下按[▲][▼]按钮。
- 短片以[SET▶]图标为标志。要播放短片，请转至步骤3。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件






附录

索引









3 播放短片。

- 要开始播放，请在按[]按钮访问短片控制面板后，按[][]按钮选择[]，然后再次按[]按钮。





(1)







4 调整音量。

- 按[][]按钮调整音量。
- 要在音量指示(1)不再显示时调整音量，请按[][]按钮。




5 暂停播放。

- 要暂停或恢复播放，请按[]按钮。
- 短片播放完毕后，将显示[▶]。



- 要从播放模式切换到拍摄模式，请半按快门按钮。
- 要关闭滚动显示，请选择MENU()31) ▶ [5]选项卡 ▶ [滚动显示] ▶ [关]。
- 要在进入播放模式后显示最后拍摄的照片，请选择MENU()31) ▶ [5]选项卡 ▶ [播放开始位置] ▶ [上一拍摄图像]。
- 要更改图像之间的切换效果，请访问MENU()31)并在[5]选项卡 ▶ [切换效果]中选择想要的效果。

触摸屏操作





- 要观看下一张图像，请在屏幕上向左拖拽；要观看上一张图像，请在屏幕上向右拖拽。

- 要访问滚动显示模式，请在屏幕上向左或向右反复快速拖拽。

- 在滚动显示模式下，在屏幕上向上或向右拖拽，也可浏览图像。





- 触摸中央的图像将恢复单张图像显示。

- 要在滚动显示模式下浏览按拍摄日期分组的图像，请在屏幕上向上或向下快速拖拽。

- 要开始短片播放，请在“观看”()111)中步骤2的屏幕上触摸[]。


- 要在短片播放期间调整音量，请在屏幕上向上或向下快速拖拽。

- 要停止播放，请触摸屏幕。将显示左侧屏幕，并可进行以下操作。

- 触摸[]以显示音量面板，然后触摸[][]调整音量。音量为0时，将显示[]。

- 要切换画面，请触摸滚动条或左右拖拽。

- 要恢复播放，请触摸[]。

- 触摸[]返回“观看”()111)中步骤2的屏幕。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



切换显示模式

▶ 静止图像 ▶ 短片

在播放模式下按[▼]按钮可在“无信息显示”、“简单信息显示”、“详细信息显示”和“RGB柱状图/GPS信息显示”之间切换。


	无信息显示
	简单信息显示
	详细信息显示
	RGB柱状图、GPS信息显示





- 通过Wi-Fi将相机连接至除打印机之外的其他设备时，无法切换显示模式。

自定义所显示的拍摄信息


自定义各屏幕上显示的信息。“信息显示4”显示白平衡信息，“信息显示5”显示照片风格信息。



1 访问设置屏幕。

- 选择[6]选项卡中的[播放信息显示]，然后按[]按钮。

2 选择要显示的信息。


- 按[▲][▼]按钮选择要显示的信息，然后按[]按钮添加[✓]标记。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。



- 左侧显示采用步骤2中所选选项时的显示示例，以供参考。

曝光过度警告(针对图像中的高光区域)

▶ 静止图像 ▶ 短片

在详细信息显示屏幕(113)上，图像中曝光过度的高光区域会闪烁。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



柱状图


▶ 静止图像 ▶ 短片




- 详细信息显示(📖113)中的图表为显示图像中亮度分布的柱状图。水平轴表示亮度级别，垂直轴表示图像在每个亮度级别上的分布量。查看该柱状图可检查曝光情况。
- 在拍摄时也可访问柱状图(📖107、📖192)。

RGB柱状图、GPS信息显示

▶ 静止图像 ▶ 短片



- RGB柱状图会显示图像中红、绿、蓝3色的分布。水平轴表示R、G或B的亮度，垂直轴表示图像在每个亮度级别上的分布量。查看该柱状图可检查图像的色彩特性。



- 使用智能手机通过Wi-Fi连接至相机后，可以对相机中的图像进行地理位置标记，添加纬度、经度及海拔等信息(📖159)。可在GPS信息显示中查看此信息。
- 纬度、经度、海拔及UTC(拍摄日期和时间)会由上至下分别列出。



- 对于无法在智能手机上使用或未正确记录的项目，将显示[---]而非数值。



- 还可在信息显示2-6屏幕的顶部显示RGB柱状图。在[📺6]选项卡中的[播放信息显示]设置屏幕上选择信息显示2-5，然后按[INFO]按钮，再按[▲][▼]按钮选择[RGB]，最后按[📄]按钮。请注意，亮度柱状图此时将显示在“信息显示3”屏幕的底部。
- UTC：协调世界时，本质上与格林尼治标准时间相同
- 缺少GPS信息的图像无法显示相应信息。



- 还可以通过在详细信息显示中，在屏幕下半部分向上或向下拖拽，切换RGB柱状图(仅静止图像)和GPS信息显示。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引







■ 观看拍摄静止图像时创建的短片(摘要短片)

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法，观看在[]模式(📖37)下拍摄静止图像当天自动记录的摘要短片。







1 选择图像。


- 在[]模式下拍摄的静止图像会以[]图标标示。
- 选择以[]标示的静止图像，然后按[]按钮。



2 播放摘要短片。

- 按[][]按钮选择[]，然后按[]按钮。
- 将从开头播放静止图像拍摄当天自动记录的摘要短片。




- 如果所使用相机的信息显示为关闭状态(📖113)，则一段时间之后，[]将不再显示。

按日期观看

可按日期观看摘要短片。







- 按[MENU]按钮，在[]选项卡中选择[列出/播放摘要短片]，然后触摸日期(📖31)。

■ 查看在面部识别功能中检测到的人物


▶ 静止图像 ▶ 短片

将相机切换为简单信息显示模式(📖113)后，如果相机检测到在面部识别(📖46)中注册的人物，将会显示这些人物的姓名(最多5个)。



- 按[]按钮数次直至激活简单信息显示，然后按[][]按钮或转动[]转盘选择图像。
- 将显示检测到的人物的姓名。



- 如果不想在使用面部识别功能拍摄的图像中显示姓名，请选择MENU(📖31)▶ []3]选项卡▶ [面部识别信息]▶ [姓名显示]▶ [关]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引




浏览并筛选图像

通过索引方式浏览图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过索引方式显示多张图像，可快速找到要查找的图像。



1 通过索引方式显示图像。

- 将变焦杆移向[]一侧以通过索引方式显示图像。再次移动变焦杆，会增加显示的图像张数。
- 要减少显示的图像张数，请将变焦杆移向[Q]一侧。每移动一次变焦杆，图像张数都会减少。



2 选择图像。

- 转动[]转盘滚动显示图像。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择图像。
- 所选图像周围会显示橙框。
- 按[]按钮在单张图像显示状态下观看所选的图像。



- 要关闭3D显示效果(按住[▲][▼]按钮时显示)，请选择MENU()▶ []5选项卡▶ [索引效果]▶ [关]。

触摸屏操作



- 向中间合拢手指可由单张图像显示切换至索引显示。
- 要增加每个屏幕上可观看的缩略图数量，请再次合拢手指。
- 在屏幕上向上或向下拖拽可滚动显示图像。
- 要减少每个屏幕上可观看的缩略图数量，请向外张开手指。
- 触摸图像进行选择，再次触摸该图像即可在单张图像显示状态下观看。

查找符合指定条件的图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照指定条件筛选显示图像，在储存有大量图像的存储卡上快速找到所需图像。也可一次性保护()或删除()这些图像。

★ 收藏图像	显示标记为收藏图像的图像()。
📅 拍摄日期跳转	显示指定日期拍摄的图像。
👤 人物	显示检测到面部的图像。
📷 静止图像/短片	显示静止图像、短片或在[]模式下拍摄的短片()。
👤 姓名	显示已注册人物的图像()。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件

附录

索引






1 选择第一个条件。

- 在单张图像显示状态下，按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择条件。
- 选择[]或[]时，可通过按[][]按钮或转动[]转盘仅观看符合此条件的图像。要对符合该条件的所有图像一起执行操作，请按[]按钮并跳转至步骤3。



2 选择第二个条件并观看筛选的图像。

- 选择[]或[]作为第一个条件后，按[][]按钮选择第二个条件，然后转动[]转盘即可仅观看同时符合两个条件的图像。
- 要切换至筛选图像显示，请按[]按钮后进入步骤3。
- 选择[]作为第一个条件后，按[]按钮，然后在下一显示屏幕中按[][][][]按钮选择人物。



3 观看筛选的图像。

- 符合筛选条件的图像将显示在黄框内。要仅观看这些图像，请按[][]按钮，或转动[]转盘。
- 要取消筛选显示，请按[]按钮，在菜单中选择[]，然后再次按[]按钮。



- 如果相机未检测到符合某些筛选条件的图像，则这些筛选条件不可用。



- 要隐藏或查看其他信息，请在步骤3中按[]按钮。
- 用于观看查找到的图像(步骤3)的选项包括“通过索引方式浏览图像”([116](#))、“放大图像”([120](#))和“观看幻灯片”([121](#))。也可通过在“保护图像”([122](#))中选择[保护搜索到的全部图像]，或在“一次删除多张图像”([125](#))、“将图像添加至打印列表(DPOF)”([182](#))或“将图像添加至相册”([185](#))中选择[选择搜索到的全部图像]，对查找到的所有图像应用图像操作。
- 如果编辑图像后将其另存为新图像([129](#) - [136](#))，将显示提示信息，同时不再显示查找到的图像。



- 在步骤1和步骤2中，也可通过触摸屏幕选择条件。
- 选择条件后，再次触摸条件，即可观看符合条件的图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



使用控制环在图像间跳转

▶ 静止图像 ▶ 短片

通过根据指定的条件筛选显示图像，使用控制环快速查找所需图像并进行跳转。

跳转到收藏图像	显示标记为收藏图像的图像(📖127)。
拍摄日期跳转	跳转至按拍摄日期分组的各图像组中的第一张图像。
单张图像	一次跳转1张图像。
10张图像跳转	一次跳转10张图像。
100张图像跳转	一次跳转100张图像。




1 选择条件。

- 在单张图像显示状态下，转动[]环后立即按[][]按钮选择条件(或跳转方式)。

2 观看符合指定条件的图像，或按指定张数进行跳转。

- 转动[]环可仅观看符合指定条件的图像或按指定张数前后跳转。

触摸屏操作



- 也可根据“使用控制环在图像间跳转”(📖118)中步骤1选择的跳转方式，使用两根手指左右拖拽以跳转至上一张或下一张图像。

逐张观看编组内的图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

[]模式(📖69)下保存为源数据的图像将进行编组，而且仅显示第一张图像。但是，也可以逐张观看图像。



1 选择一张编组的图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择带有[]标记的图像。

2 选择[]。

- 按[]按钮，然后在菜单(📖30)中选择[]。

3 逐张观看编组中的图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘将仅显示编组内的图像。
- 要取消编组播放，请按[]按钮，在菜单中选择[]，然后再次按[]按钮(📖30)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 在编组播放(上述步骤3)时,可快速浏览图像“通过索引方式浏览图像”(116)及放大图像“放大图像”(120)。通过选择“保护图像”(122)中的[保护组内的全部图像]、“一次删除多张图像”(125)中的[组内的全部图像]、“将图像添加至打印列表(DPOF)”(182)中的[选择组内的全部图像]或“将图像添加至相册”(185)中的[选择组内的全部图像],可一次将操作应用于组内的全部图像。
- 要解除图像的编组,使其仅显示为单张静止图像,请选择MENU(31)▶[▶5]选项卡▶[编组图像]▶[关](31)。但是,在逐张播放过程中无法解除图像的编组。

编辑面部识别信息

如果在播放过程中注意到某个姓名不正确,可进行更改或删除。

但是,无法为面部识别没有检测到的人物(姓名未显示)以及姓名已删除的人物添加姓名。

更改姓名



1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮,然后在[▶3]选项卡中选择[面部识别信息](31)。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[编辑识别信息],然后按[⊗]按钮。

2 选择图像。

- 按照“查看在面部识别功能中检测到的人物”(115)中的步骤选择图像,然后按[⊗]按钮。
- 所选面部的周围会显示橙色框。图像中显示多个姓名时,请按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择要更改的姓名,然后按[⊗]按钮。

3 选择编辑选项。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[覆盖],然后按[⊗]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



4 选择要覆盖的人物的姓名。

- 按照“覆盖和添加面部信息” (📖49)中步骤2的操作选择要覆盖的人物的姓名。



- 通过在步骤2中触摸屏幕上的图像、触摸[SET]显示橙框后触摸要覆盖其姓名的面部，也可访问[编辑识别信息]屏幕。
- 在步骤3中，也可通过触摸操作选择编辑选项。


■ 删除姓名

- 在“更改姓名” (📖119)中步骤3显示的屏幕上，选择[删除]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择[确定]，然后按[Ⓜ]按钮。

图像观看选项

■ 放大图像

▶ 静止图像 ▶ 短片



(1)

1 放大图像。

- 将变焦杆移向[Q]一侧将拉近并放大图像。持续按住变焦杆，最多可将图像放大约10倍。
- 将出现显示区域的大概位置(1)以供参考。
- 要缩小图像，请将变焦杆移向[📐]一侧。将其持续按住可返回单张图像显示。

2 根据需要移动显示位置并切换图像。

- 要移动显示位置，请按[▲][▼][◀][▶]按钮。
- 要在缩放显示时切换至其他图像，请转动[🌀]转盘。



- 按[MENU]按钮，可从放大显示返回单张图像显示。
- 在显示[SET]时通过按[Ⓜ]按钮显示对焦位置，可查看对焦(查看对焦点)。显示多个对焦位置时，反复按[Ⓜ]按钮切换至其他位置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



触摸屏操作




- 张开手指(将手指从合拢状态下张开)可放大图像。
- 重复此动作，最多可将图像放大约10倍。
- 在屏幕上拖拽可移动显示位置。
- 合拢手指可缩小图像。
- 触摸[MENU]可恢复单张图像显示。



■ 观看幻灯片

▶ 静止图像 ▶ 短片

自动播放存储卡中的图像。



- 按[MENU]按钮，然后在[▶]1]选项卡中选择[幻灯片播放](31)。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[启动]，然后按[⏻]按钮。
- 将在[导入图像]显示数秒后开始播放幻灯片。
- 按[MENU]按钮停止幻灯片播放。



- 幻灯片播放过程中，会关闭相机的节电功能(28)。



- 要暂停或恢复幻灯片播放，请按[⏻]按钮。
- 在播放过程中，按[◀||▶]按钮或转动[●]转盘可切换至其他图像。要快进或快退，请按住[◀||▶]按钮。
- 可在通过选择[设置]并按[⏻]按钮访问的屏幕上(31)，配置幻灯片播放重复、每张图像的显示时间以及图像之间的切换效果。



- 也可通过触摸屏幕停止幻灯片播放。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



保护图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

可保护重要图像，以免被意外删除(📖124)。



- 按[**Q**]按钮，在菜单中选择[**保护**]，然后选择[**ON**]（按[**←**]或[**→**]按钮或转动[**DISC**]转盘）。将显示[**保护**]。
- 要取消保护，请选择[OFF]。将不再显示[**保护**]。




- 如果格式化存储卡(📖164)，则存储卡上受保护的图像将被删除。



- 使用相机的删除功能无法删除受保护的图像。要以此方式删除这些图像，请首先取消保护。

使用菜单





1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶1]选项卡中选择[保护](📖31)。

2 选择一种选择方式。

- 根据需要选择选项(📖31)。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。

逐张选择图像



1 选择[选择图像]。

- 按照“使用菜单”(📖122)的步骤选择[选择图像]，然后按[**Q**]按钮。

2 选择图像。

- 按[**←**]或[**→**]按钮或转动[**DISC**]转盘选择图像，然后按[**Q**]按钮。将显示[**保护**]。
- 要取消选择，请再次按[**Q**]按钮。将不再显示[**保护**]。
- 重复此步骤指定其他图像。

3 保护图像。

- 按[MENU]按钮。将显示确认信息。
- 按[**←**]或[**→**]按钮或转动[**DISC**]转盘选择[确定]，然后按[**Q**]按钮。



- 如果在完成步骤3中的设置之前切换至拍摄模式或关闭相机，将不会保护图像。



- 在步骤2中触摸屏幕，也可选择或清除图像；触摸[MENU]可访问确认屏幕。
- 在步骤3的屏幕中触摸[确定]，也可保护图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照“使用菜单” (📖122)的步骤选择[选择图像范围]，然后按[Ⓜ]按钮。



2 选择起始图像。


- 按[Ⓜ]按钮。




- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择图像，然后按[Ⓜ]按钮。

3 选择末尾图像。

- 按[▶]按钮选择[最后一张图像]，然后按[Ⓜ]按钮。



- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择图像，然后按[Ⓜ]按钮。
- 无法将第一张图像之前的图像选择为最后一张图像。



4 保护图像。

- 按[▼]按钮选择[保护]，然后按[Ⓜ]按钮。



- 当显示上述步骤2和3中的第一个屏幕时，转动[🌀]转盘也可选择第一张或最后一张图像。
- 要取消对整组图像的保护，请在步骤4中选择[解除保护]。




- 在上述步骤2或3的第一个屏幕中触摸图像，也会显示可选择第一张或最后一张图像的屏幕。
- 在步骤4的屏幕中触摸[保护]，也可保护图像。

一次保护所有图像

1 选择[保护全部图像]。

- 按照“使用菜单” (📖122)的步骤选择[保护全部图像]，然后按[Ⓜ]按钮。



2 保护图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择[确定]，然后按[Ⓜ]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



一次取消所有保护

可一次取消对所有图像的保护。

要取消保护，在“一次保护所有图像”的步骤1中选择[取消保护全部图像]，然后完成步骤2的操作。

删除图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

可逐张选择并删除不需要的图像。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(📖122)无法删除。

1 选择要删除的图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🔍]转盘选择图像。



2 删除图像。

- 按[🗑️]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后，按[◀][▶]按钮或转动[🔍]转盘选择[删除]，然后按[🔍]按钮。
- 当前图像已删除。
- 要取消删除，按[◀][▶]按钮或转动[🔍]转盘选择[取消]，然后按[🔍]按钮。



- 对于同时以RAW和JPEG格式拍摄的图像，显示图像时，按[🗑️]按钮即可出现[RAW删除]、[JPEG删除]或[RAW+JPEG删除]选项供您选择。



- 在步骤2的屏幕中触摸[删除]，也可删除当前图像。
- 也可使用触摸动作(📖128)删除图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



一次删除多张图像

可以选择多张图像一次删除。由于删除的图像无法恢复，因此删除图像时请务必谨慎。但是，受保护的图像(📖122)无法删除。

选择一种选择方式



1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶1]选项卡中选择[删除](📖31)。



2 选择一种选择方式。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择一种选择方式，然后按[⏺]按钮。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。

逐张选择图像




1 选择[选择图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(📖125)的步骤选择[选择图像]，然后按[⏺]按钮。

2 选择图像。

- 按照“逐张选择图像”(📖122)中步骤2的操作选择图像后，会显示[✓]。
- 要取消选择，请再次按[⏺]按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。



3 删除图像。

- 按[MENU]按钮。将显示确认信息。
- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择[确定]，然后按[⏺]按钮。



- 选择同时以RAW和JPEG格式拍摄的图像将删除这两种版本。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。



- 按照“选择一种选择方式”(📖125)的步骤选择[选择图像范围],然后按[]按钮。

2 选择图像。

- 按照“选择图像范围”(📖123)中步骤2-3的操作指定图像。





3 删除图像。

- 按[]按钮选择[删除],然后按[]按钮。





一次指定所有图像

1 选择[选择全部图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(📖125)的步骤选择[选择全部图像],然后按[]按钮。




2 删除图像。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定],然后按[]按钮。



旋转图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

按照以下方法更改图像的方向并进行保存。






1 选择[]。

- 按[]按钮,然后在菜单(📖30)中选择[]。




2 旋转图像。

- 根据所需的方向按[]或[]按钮。每按一次按钮,图像旋转90°。按[]按钮完成设置。




- [横竖画面转换]设为[关](📖127)时无法旋转。

使用菜单



1 选择[旋转]。

- 按[MENU]按钮,然后在[1]选项卡中选择[旋转](📖31)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件

附录

索引





2 旋转图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择图像。
- 每按一次[🌀]按钮，图像旋转90°。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。



- 在步骤2的屏幕中，也可触摸[SET]旋转图像或触摸[MENU]返回至菜单屏幕。

■ 关闭横竖画面转换功能

横竖画面转换功能可根据相机的当前方向旋转图像，可按照以下步骤关闭该功能。



- 按[MENU]按钮，在[▶5]选项卡中选择[横竖画面转换]，然后选择[关] (📖31)。



- 如果[横竖画面转换]设为[关]，图像将无法旋转(📖126)。此外，旋转过的图像会以原来的方向显示。

将图像标记为收藏图像

▶ 静止图像 ▶ 短片


可将图像标记为收藏图像进行整理。在筛选回放中选择某个类别，便可仅对该类别中的所有图像执行以下操作：

- “观看”(📖111)、“观看幻灯片”(📖121)、“保护图像”(📖122)、“删除图像”(📖124)、“将图像添加至打印列表(DPOF)”(📖182)、“将图像添加至相册”(📖185)



- 按[🌀]按钮，然后在菜单(📖30)中选择[★]。
- 要取消图像的收藏标记，请重复此过程并选择[OFF]，然后按[🌀]按钮。

■ 使用菜单



1 选择[收藏图像]。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶1]选项卡中选择[收藏图像](📖31)。

2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择图像，然后按[🌀]按钮。将显示[★]。
- 要取消图像的标记，请再次按[🌀]按钮。将不再显示[★]。
- 重复此步骤选择其他图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件

附录

索引





3 完成设置。

- 按[MENU]按钮。将显示确认信息。
- 按[◀|▶]按钮或转动[⦿]转盘选择[确定]，然后按[Ⓜ]按钮。



- 如果在完成步骤3中的设置之前切换至拍摄模式或关闭相机，则不会将图像标记为收藏图像。



- 将图像标记为收藏图像，更便于在创建相册(📖137)时添加这些图像。



- 在步骤2中触摸屏幕，也可选择或清除当前图像。
- 使用触摸动作(📖128)也可将图像标记为收藏图像。

便捷控制：触摸动作


▶ 静止图像 ▶ 短片

在单张图像显示状态下，可快速轻松地激活指定到4个触摸手势(触摸动作)的功能。

■ 使用触摸动作功能



- 如图所示在屏幕上拖拽。
- 此时将激活指定到[←]的功能。



- 同样，也可通过在屏幕上拖拽激活指定到[→]、[←]和[↵]的功能。
- 可根据需要自定义指定到触摸动作的功能。

■ 更改触摸动作功能

可根据需要，通过为偏好的相机操作重新指定拖拽方式来简化操作。

1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，然后在[▶6]选项卡中选择[设置触摸动作](📖31)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





2 将功能指定到触摸动作。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择一种拖拽方式，然后按[Ⓢ]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择要指定的功能。

可指定的功能

幻灯片播放	开始幻灯片播放。
删除	删除图像。
保护	保护图像或取消保护。
旋转	旋转图像。
收藏图像	将图像标记为收藏图像，或取消对图像的标记。
下一张收藏图像	切换至下一张标记为收藏图像的图像。
上一张收藏图像	切换至上一张标记为收藏图像的图像。
下一个日期的图像	切换至下一拍摄日期的第一张图像。
上一个日期的图像	切换至上一拍摄日期的第一张图像。
至相机	
至智能手机	访问Wi-Fi连接屏幕。 有关Wi-Fi的详细信息，请参阅“Wi-Fi功能”（142）。
至计算机	
至打印机	

编辑静止图像



- 仅在存储卡有足够的可用空间时，才可执行图像编辑（129 - 132）。



- 在菜单中选择某一功能后触摸图像，即可访问该功能的编辑屏幕，通过这种方式可访问多种功能的编辑屏幕。
- 编辑屏幕上显示[MENU]时，如果不想按[MENU]按钮，可以触摸[MENU]。
- 编辑屏幕上显示[SET]时，如果不想按[Ⓢ]按钮，可以触摸[SET]。

调整图像尺寸

▶ 静止图像 ▶ 短片

以更低的记录像素数保存图像的副本。



1 选择图像尺寸。

- 按[Ⓢ]按钮，在菜单中选择[尺寸]，然后选择图像尺寸（30）。
- 按[Ⓢ]按钮。

2 保存新图像。

- 屏幕上显示[保存新图像?]后，按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[Ⓢ]按钮。
- 此时图像会保存为新文件。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





3 查看新图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[是]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 此时将显示保存的图像。



- 以记录像素设置[S2]拍摄的图像无法编辑。
- RAW图像无法编辑。



- 无法将图像的记录像素数调整至更高。



- 在步骤3的屏幕上触摸[是]，也可观看保存的图像。

使用菜单



1 选择[调整尺寸]。


- 按[MENU]按钮，然后在[▶]3选项卡中选择[调整尺寸](📖31)。

2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像，然后按[Ⓜ]按钮。

3 选择图像尺寸。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像尺寸，然后按[Ⓜ]按钮。



4 保存为新图像并查看。

- 按照“调整图像尺寸”(📖129)中步骤2进行操作。
- 按[MENU]按钮并按照“调整图像尺寸”(📖129)中步骤3进行操作。

剪裁

▶ 静止图像 ▶ 短片

可指定将图像上的一部分保存为单独的图像文件。

1 访问设置屏幕。

- 按[Ⓜ]按钮，在菜单中选择[剪裁]，然后按[Ⓜ]按钮(📖30)。



2 调整剪裁框大小、移动剪裁框并调整其纵横比。

- 要调整框的大小，请移动变焦杆。
- 要移动框，请按[▲][▼][◀][▶]按钮。
- 要更改框的方向，请转动[●]转盘选择[🔄]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 要更改框的纵横比，请转动[●]转盘选择[📐]。要在纵横比([3:2]、[16:9]、[4:3]和[1:1])之间切换，请反复按[Ⓜ]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



3 预览剪裁后的图像。

- 转动[]转盘选择[]。
- 要在剪裁后的图像和剪裁框之间切换显示，请反复按[]按钮。

4 保存为新图像并查看。

- 转动[]转盘选择[]，然后按[]按钮。
- 按照“调整图像尺寸”(129)中的步骤2-3进行操作。



- 以记录像素设置[S2]拍摄的图像或将大小调整为[S2](129)的图像无法编辑。
- RAW图像无法编辑。
- 已剪裁的图像无法再次剪裁。
- 已剪裁的图像无法调整大小，也无法应用创意滤镜。




- 剪裁后的图像记录像素数会低于未剪裁的图像。
- 在步骤3中预览剪裁后的图像时，可调整剪裁框大小、移动剪裁框并调整其纵横比。
- 也可通过以下方式进行步骤2中的操作：按[MENU]按钮，选择[3]选项卡 ▶ [剪裁]，再按[]按钮，选择图像，然后再次按[]按钮。
- 如果剪裁使用面部识别功能(46)拍摄的静止图像，将只保留剪裁后的图像中人物的姓名。



- 也可通过拖拽移动步骤2中的剪裁框。在屏幕上合拢或张开手指(121)，也可调整框的大小。
- 通过触摸步骤2中屏幕上方的[]、[]、[]和[]也可进行操作。

应用滤镜效果

为图像应用相当于在[]、[]、[]、[]、[]、[]和[]模式下的拍摄效果，然后保存为单独的图像。



1 选择效果。

- 按[]按钮，在菜单中选择[]，然后选择效果(30)。
- 按[]按钮。

2 根据需要调整效果。

- [L]: 按[][]按钮调节反差。
- [M]: 按[][]按钮调节散焦。
- [S]或[V]: 按[][]按钮调整效果的强弱。
- [W]: 按[][]按钮调整颜色饱和度和度。
- [O]: 按[][]按钮调整色调。
- [A]: 移动变焦杆调整框的大小，转动[]转盘移动框。

3 保存为新图像并查看。

- 按[]按钮。
- 按照“调整图像尺寸”(129)中的步骤2-3进行操作。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- []: 要将框的方向切换为竖向,请在显示步骤2的屏幕时按[◀][▶]按钮。要移动框,请再次按[◀][▶]按钮。要使框恢复横向显示,请按[▲][▼]按钮。
- 也可通过以下步骤进行相同操作:按[MENU]按钮并选择[▶2]选项卡▶[创意滤镜],选择图像后按[]按钮。



- 触摸或拖拽步骤2的屏幕底部的指示条,也可以调整效果。对于[],也可通过触摸屏幕或在屏幕上拖拽移动该框。

校正红眼

▶ 静止图像 ▶ 短片

可自动校正图像中的红眼。可将校正后的图像保存为单独的文件。



1 选择[红眼校正]。

- 按[MENU]按钮,然后在[▶3]选项卡中选择[红眼校正](31)。

2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[]转盘选择图像。



3 校正图像。

- 按[]按钮。
- 此时相机检测到的红眼会得到校正,已校正的图像区域周围将显示框。
- 根据需要放大或缩小图像。按照“放大图像”(120)中的步骤操作。

4 保存为新图像并查看。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[]转盘选择[新文件],然后按[]按钮。
- 此时图像会保存为新文件。
- 按[MENU]按钮并按照“调整图像尺寸”(129)中步骤3进行操作。



- 某些图像可能无法准确校正。
- 要让校正后的图像覆盖原始图像,请在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下,原始图像将被删除。
- 受保护的图像无法被覆盖。
- RAW图像无法通过此方式编辑。
- 同时以RAW格式拍摄的JPEG图像可进行红眼校正,但是不能覆盖原始图像。



- 在步骤4的屏幕上触摸[新文件]或[覆盖],也可保存图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



在相机上处理RAW图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

可以在相机上处理RAW图像。将RAW图像另存为JPEG图像，同时保留原始图像。

1 选择一张RAW图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择RAW图像。



2 访问设置屏幕。

- 按[Ⓜ]按钮在菜单中选择[RAW]，然后按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择所需选项。
- 如果选择[Ⓜ]，请转至步骤5。



3 配置处理方式。

- 如果选择[RAW]，请在按[Ⓜ]按钮后按[▲][▼][◀][▶]按钮选择选项，然后按[Ⓜ]按钮。



4 进行高级设置。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择效果，然后按[Ⓜ]按钮返回步骤3中的屏幕。



5 保存设置。

- 如果选择[RAW]，请按[▲][▼][◀][▶]按钮选择[Q]，并在按[Ⓜ]按钮后按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 如果选择[Ⓜ]，请按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[Ⓜ]按钮。

亮度调节	调整亮度。
白平衡	选择白平衡。
照片风格	选择照片风格类型。
自动亮度优化	进行自动亮度优化设置。
高ISO感光度降噪功能	进行降噪设置。
图像画质	配置创建JPEG图像时的图像画质。



- 在步骤3的屏幕上，在选择某个选项的同时转动[●]转盘也可为每个选项选择效果。
- 在步骤3的屏幕上，将变焦杆移向[Q]一侧将拉近并放大图像。
- 在步骤3的屏幕上，按[MENU]按钮，然后转动[●]转盘比较当前图像与拍摄图像。要返回设置屏幕，请按[MENU]按钮。
- 在步骤3的屏幕上，按[⏪]按钮可恢复到用于拍摄的设置。
- 在步骤4的屏幕上，对于显示[INFO]的功能，可通过按[▼]按钮进行更多高级设置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单


附件

附录

索引



使用菜单



1 访问设置屏幕。

- 按[MENU]按钮，然后选择[▶]3]选项卡 ▶ [RAW图像处理](133)。

2 选择一种选择方式。

- 选择所需选项(31)。
- 要返回菜单屏幕，请按[MENU]按钮。

逐张选择图像



1 选择[选择图像]。

- 按照“使用菜单”(134)的步骤选择[选择图像]，然后按[Ⓢ]按钮。

2 选择图像。

- 按照“逐张选择图像”(122)中步骤2的操作选择图像后，会显示[✓]。
- 要取消选择图像，请再次按[Ⓢ]按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。
- 按[MENU]按钮进入设置屏幕。

3 处理图像。

- 按照“在相机上处理RAW图像”(133)中步骤2-5的操作处理图像。

选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照“使用菜单”(130)中的操作选择[选择图像范围]，然后按[Ⓢ]按钮。

2 选择图像。

- 按照“选择图像范围”(123)中步骤2-3的操作选择图像。

3 处理图像。

- 按照“在相机上处理RAW图像”(133)中步骤2-5的操作处理图像。



- 在相机上处理的图像和使用Digital Photo Professional处理的图像不会完全相同。



- 一次最多可选择500张图像。
- 要从菜单中选择处理方式，请在步骤3中按[▲][▼]按钮选择所需选项。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



编辑短片


▶ 静止图像 ▶ 短片

可删除短片开头和结尾不需要的部分。



1 选择[ⓧ]。

- 按照“观看”(111)中步骤1-5的操作选择[ⓧ]，然后按[ⓧ]按钮。
- 此时将显示短片编辑面板和短片编辑条。



(1) 2 指定要剪切的部分。

- (1)是短片编辑面板，(2)是短片编辑条。
- 按[▲][▼]按钮选择[ⓧ]或[ⓧ]。
- 要指定剪切的部分(用[ⓧ]表示)，请按[◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘移动橙色的[▣]或[▣]图标。选择[ⓧ]可剪切短片的开头(从[ⓧ]出现处开始剪切)，选择[ⓧ]可剪切短片的结尾。
- 如果将[▣]或[▣]移动至[ⓧ]标记以外的位置，选择[ⓧ]会剪切左侧最近的[ⓧ]标记之前的部分，选择[ⓧ]会剪切右侧最近的[ⓧ]标记之后的部分。



3 查看已编辑的短片。

- 按[▲][▼]按钮选择[▶]，然后按[ⓧ]按钮。此时将播放编辑的短片。
- 要再次编辑短片，请重复步骤2。
- 要取消编辑，请在按[MENU]按钮后，选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘)，然后按[ⓧ]按钮。

4 保存编辑的短片。

- 按[▲][▼]按钮选择[ⓧ]，然后按[ⓧ]按钮。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘选择[新文件]，然后按[ⓧ]按钮。
- 选择[不压缩即保存]，然后按[ⓧ]按钮。
- 此时短片会保存为新文件。



- 要剪切后的短片覆盖原始短片，请在步骤4中选择[覆盖]。这种情况下，原始短片将被删除。
- 如果存储卡没有足够的可用空间，则仅可使用[覆盖]。
- 如果正在保存时电量耗尽，则短片可能没有被保存。
- 编辑短片时，建议使用电量充足的电池。



- 也可通过触摸短片编辑面板或编辑条编辑短片。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 缩小文件尺寸

按照以下方法压缩短片可以缩小短片文件尺寸。



- 在“编辑短片”步骤2的屏幕中，选择[**L**]。选择[新文件]，然后按[**OK**]按钮。
- 选择[压缩并保存]，然后按[**OK**]按钮。

压缩后短片的图像画质

压缩前	压缩后
4K UHD 59.94P、4K UHD 29.97P	4K UHD 29.97P
4K UHD 23.98P	4K UHD 23.98P
4K UHD 50.00P、4K UHD 25.00P	4K UHD 25.00P



- [4K UHD 29.97P] [4K UHD 25.00P] 短片不能压缩。
- 选择[覆盖]时，编辑后的短片不能保存为压缩格式。
- 将短片压缩至[4K UHD 29.97P]或[4K UHD 25.00P]可减小文件尺寸，同时还可保持同样的图像画质。

■ 编辑短片

▶ 静止图像 ▶ 短片

根据需要可删除在[**MOVIE**]模式下记录的单个片段(片段)(**115**)。删除的片段无法恢复。使用此选项前，请务必确认要删除片段。



1 选择要删除的片段。

- 按照“观看拍摄静止图像时创建的短片(摘要短片)”(**115**)中步骤1-2的操作播放短片，然后按[**OK**]按钮访问短片控制面板。
- 按[**←**] [**▶**]按钮或转动[**DISC**]转盘选择[**←**]或[**▶**]，然后按[**OK**]按钮选择片段。

2 选择[**DEL**]。

- 按[**←**] [**▶**]按钮或转动[**DISC**]转盘选择[**DEL**]，然后按[**OK**]按钮。
- 将重复播放选定的片段。

3 确认删除。

- 按[**←**] [**▶**]按钮或转动[**DISC**]转盘选择[确定]，然后按[**OK**]按钮。
- 选定的片段将被删除，短片将被覆盖。



- 如果在相机连接至打印机时选择片段，则不会显示[**DEL**]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



观看相册(故事集锦)

▶ 静止图像 ▶ 短片


将日期或人物姓名等作为主题，相机会自动选择符合该主题的图像，从而创建相册。这些图像将合成为一个幻灯片，可将其保存为约2-3分钟的短片。

在使用此功能前，确保电池已充满电。创建相册也需要存储卡上有可用空间。作为参考，使用容量为16 GB或容量更大的存储卡，并确保至少有1 GB可用空间。

选择相册主题

按[▲]按钮访问主屏幕，为相机选择用于选取相册要素的主题。请注意，相机很有可能将标记为收藏图像的图像(📖127)添加到相册。

日期	为同一天拍摄的图像创建相册。 可根据访问主屏幕之前显示的图像，选择同一天拍摄的图像。
人物姓名	可用于按月创建人物相册，例如创建儿童成长相册。 可选择为拍摄前注册了面部识别信息的被摄体创建相册。 可根据访问主屏幕之前显示的图像，选择在同一月为同一被摄体拍摄的图像。
活动	为度假、聚会或其他活动创建相册的理想选择。 可根据访问主屏幕之前显示的图像，选择该图像前后的活动期间拍摄的图像。
自定义	可包括以下图像：指定的图像、指定日期的图像或在面部识别中注册的人物的图像。



1 选择图像。

- 在单张图像显示状态下选择图像。
- 根据图像拍摄日期和面部识别信息，步骤3中的可用主题将有所不同。

2 访问主屏幕。

- 按[▲]按钮。
- 显示[处理中]后，将显示主屏幕。

3 预览相册。

- 按[◀][▶]按钮，选择人物、[日期]或[活动]作为相册主题，然后按[⊕]按钮。
- 将显示[正在加载]，数秒后，即可开始播放相册。

4 保存相册。

- 按[▲][▼]按钮选择[将相册保存为短片]，然后按[⊕]按钮。
- 保存相册后，将显示[已保存]。

5 播放相册(📖111)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 相册中可包括相机所拍摄的以下图像。
 - 静止图像
 - 摘要短片(📖37)，压缩后的短片除外
 - 2秒或2秒以上的片段(📖75)，压缩后的短片除外



- 存储卡上有足够的空间时才可保存相册。
- 要在预览时跳转到下一片段，请向左拖拽；要跳转到上一片段，请向右拖拽。
- 选择[更改色彩效果]并按[Ⓜ]按钮，可在步骤4中指定色彩效果。要预览应用所选效果后的相册，请在按[◀] [▶]按钮选择色彩效果后按[Ⓜ]按钮，然后在步骤4的屏幕中选择[再次预览相册]。
- 要播放已保存的相册，请在故事集锦主屏幕上选择[相册列表]后按[Ⓜ]按钮，从列出的相册中进行选择，然后再次按[Ⓜ]按钮。


为相册添加背景音乐

▶ 静止图像 ▶ 短片

从7种背景音乐中选择要在播放相册时播放的背景音乐。

1 将背景音乐注册至存储卡。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(📖137)中步骤1-4的操作选择[音乐设置]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 使用新的存储卡或刚刚格式化的存储卡时，将显示左侧屏幕。选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘)，然后按[Ⓜ]按钮，等待约4分钟，直至将7种音乐注册至存储卡。
- 如果使用注册有音乐的存储卡，请转至步骤2。



2 创建相册。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(📖137)中步骤1-3的操作创建相册。

3 配置背景音乐设置。

- 选择所需项目，按[Ⓜ]按钮，然后选择选项(📖31)。



4 保存相册。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(📖137)中步骤4的操作保存相册。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 相册保存后，无法再添加背景音乐。无法删除或更改相册中的背景音乐。
- 无法编辑相册中带有背景音乐的部分(📖136)。



- 如果不想添加背景音乐，请在步骤3的屏幕中将[添加BGM]设置为[否]。
- 要仅使用背景音乐，不使用短片音频，请在步骤3的屏幕中将[混音器]设置为[仅BGM]。
- 要倾听在[曲目]中选择的背景音乐示例，请在步骤3的屏幕上选择[示例BGM]，然后按[⏮]按钮。

■ 创建您自己的相册

▶ 静止图像 ▶ 短片

选择所需图像，创建您自己的相册。



1 选择图像，创建自定义相册。

- 按照“观看相册(故事集锦)”(📖137)中步骤1-3的操作选择[自定义]，然后按[⏮]按钮。

2 选择一种选择方式。

- 选择[选择图像]、[选择日期]或[选择人物]，然后按[⏮]按钮。

3 选择相册要素。

- 选择相册要素并按[⏮]按钮后，所选的要素会以[✓]标记。
- 从[选择图像]中选择静止图像或片段、从[选择日期]中选择日期或从[选择人物]中选择人物后，按[MENU]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择[预览]，然后按[⏮]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





4 选择背景音乐。

- 显示左侧屏幕时，选择[音乐设置]。按照“为相册添加背景音乐”（[📖138](#)）中的步骤添加背景音乐，然后按[MENU]按钮。



5 选择色彩效果。

- 在“观看相册(故事集锦)”（[📖137](#)）步骤4的屏幕中，选择[更改色彩效果]。
- 按[◀][▶]按钮选择色彩效果，然后按[⊕]按钮。

6 保存相册。

- 按照“观看相册(故事集锦)”（[📖137](#)）中步骤4的操作保存相册。




- 选择[选择图像]后，最多可指定40个文件(或10个短片文件)。从第二次创建自定义相册开始，会显示[是否根据之前的设置选择图像?]。如果选择[是]，先前的静止图像或片段将标记[✓]，并会一次显示多张图像。
- 如果选择[选择日期]，最多可选择15个日期。

合并片段

▶ 静止图像 ▶ 短片

合并片段以创建较长的短片。
请注意，此方式创建的短片不会收入故事集锦相册([📖137](#))。




1 访问编辑屏幕。

- 按[MENU]按钮，在[▶2]选项卡中选择[片段合并]，然后选择[合并 短片]（[📖31](#)）。



2 指定要合并的片段。

- 按[◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘，从屏幕顶部选择要合并的片段，然后按[⊕]按钮。
- 所选片段将显示在屏幕底部。
- 要取消选择，请再次按[⊕]按钮。
- 重复上述步骤以指定要合并的其他片段。
- 完成片段选择后，按[MENU]按钮。



3 预览短片。

- 选择[预览]，然后按[⊕]按钮。
- 将显示[正在加载]，数秒后，即可预览合并的片段。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



4 保存短片。

- 选择[保存]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 保存短片后，将显示[已保存]。



5 播放短片。

- 在步骤1的屏幕中选择[播放]查看创建的短片列表。
- 选择要播放的短片，然后按[Ⓜ]按钮。



- 从第二次创建自定义相册开始，会显示[是否根据之前的设置选择图像?].如果选择[是]，将显示编辑屏幕，并且片段为先前选定的顺序。
- 要播放所选片段，请在步骤2的屏幕中向[[L]]一侧移动变焦杆。
- 要重新排列片段，请在步骤2的屏幕中按[▼]按钮选择片段，之后按[Ⓜ]按钮，然后按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘，最后再次按[Ⓜ]按钮。
- 要应用色彩效果，请在步骤3的屏幕中选择[更改色彩效果]。
- 要添加背景音乐，请在步骤3的屏幕中选择[音乐设置] (📖138)。
- 所保存短片的图像画质为[4K]。
- 请尽量使用电量充足的电池。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



Wi-Fi功能

通过无线方式将图像从相机发送至多种兼容的设备



- 使用Wi-Fi前，请务必阅读“Wi-Fi(无线LAN)注意事项”(219)。

可用的Wi-Fi功能

通过Wi-Fi将相机连接到以下设备可发送和接收图像以及遥控相机。

- 智能手机和平板电脑
将图像发送至具有Wi-Fi功能的智能手机和平板电脑。也可以通过智能手机或平板电脑遥控拍摄照片并对照片进行地理位置标记。
为方便起见，本手册中将智能手机、平板电脑和其他兼容的设备统称为“智能手机”。
- 计算机
使用软件将相机图像保存至通过Wi-Fi连接的计算机。
- 打印机
通过无线方式将图像发送至兼容PictBridge的打印机(支持DPS over IP)以进行打印。
- 其他相机
通过无线方式在兼容Wi-Fi的佳能相机之间发送图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



将图像发送至智能手机

可通过多种方式将相机连接至智能手机并发送图像。

- 通过NFC连接(📖143)
使用兼容NFC的Android智能手机(OS 4.0或更高版本)轻触相机即可轻松连接两个设备。
- 通过Wi-Fi菜单连接(📖145)
可将相机连接至智能手机，操作方法与连接相机至计算机或其他设备相同。可添加多部智能手机。

连接相机之前，必须先要在智能手机上安装免费的专用应用程序Camera Connect。有关该应用程序的详细信息(支持的智能手机和具备的功能)，请参阅佳能网站。



- 使用兼容Wi-Fi的佳能相机的用户，使用CameraWindow通过Wi-Fi将相机连接至智能手机时，应注意切换至Camera Connect移动应用程序。

将图像发送至兼容NFC的智能手机


使用Android(OS 4.0或更高版本)智能手机的NFC简化安装Camera Connect以及连接到相机的过程。

首次通过NFC连接设备时的操作取决于互相触碰设备时相机所处的模式。

- 如果在相机关闭或处于拍摄模式时互相触碰设备，可在图像选择屏幕中选择并发送图像。连接设备后，还可遥控拍摄照片并对照片进行地理位置标记(📖159)。可轻松重新连接至Wi-Fi菜单中列出的最近使用过的设备。
- 如果在相机处于播放模式时互相触碰设备，可在用于图像选择的索引显示中选择并发送图像。

按照以下小节的说明通过NFC连接至处于关闭状态或拍摄模式的相机。

当相机关闭或处于拍摄模式时通过NFC连接



1 安装Camera Connect。

- 激活智能手机上的NFC，并互相触碰智能手机和相机的N标记(N)，在智能手机上自动启动Google Play。显示Camera Connect下载页面后，下载并安装Camera Connect。
- Camera Connect也可从佳能(中国)网站下载。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



2 建立连接。


- 确保相机关闭或处于拍摄模式。
- 用已安装Camera Connect的智能手机的N标记(N)轻触相机的N标记。
- 相机屏幕将自动发生变化。
- 如果显示[设备昵称]屏幕，请按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[⊗]按钮。



- 智能手机上的Camera Connect将启动。
- 设备会自动建立连接。

3 调整隐私设置。

- 显示此屏幕时，请按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[是]，然后按[⊗]按钮。
- 现在可以使用智能手机浏览、导入相机中的图像或者对这些图像进行地理位置标记或遥控拍摄。



4 发送图像。

- 转动[●]转盘选择要发送的图像，按[◀][▶]按钮选择[发送此图像]，然后按[⊗]按钮。
- 发送图像后屏幕上将显示[传输完成]，而且图像传输屏幕将再次显示。
- 要结束连接，请按[MENU]按钮，在确认屏幕上选择[确定]([按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘])，然后按[⊗]按钮。也可使用智能手机结束连接。



- 使用NFC时，请注意以下事项。
 - 请勿使相机与智能手机之间发生强烈碰撞。否则可能损坏设备。
 - 根据智能手机的不同，设备可能无法立即相互识别。这种情况下，请尝试稍微改变这些设备的位置。如果无法建立连接，请保持设备靠拢直至相机屏幕更新。
 - 如果试图在相机关闭时进行连接，智能手机上可能会显示一条消息，提醒您打开相机电源。如果出现这种情况，请打开相机电源并再次互相触碰设备。
 - 请勿在相机和智能手机之间放置其他物品。还请注意，相机套或手机套及类似附件可能会阻碍通信。
- 在步骤3中选择[是]时，可从连接的智能手机中查看相机上的所有图像。要保有相机图像的私密性，使其无法在智能手机上查看，请在步骤3中选择[否]。
- 注册智能手机后，可在相机上更改其隐私设置(160)。



- 要进行连接，相机中需要有存储卡。
- 也可在步骤2的屏幕中更改相机昵称(📖33)。
- 并非所有兼容NFC的智能手机都有N标记(📖)。有关详细信息，请参阅智能手机的使用说明书。
- 您还可以一次发送多张图像，并在发送前更改图像大小(📖156)。
- 要禁用NFC连接，请选择MENU(📖31) ▶ [🔴]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [NFC] ▶ [关]。

当相机处于播放模式时通过NFC连接




- 按[▶]按钮打开相机电源。
- 用已安装Camera Connect的智能手机(📖143)轻触相机的N标记(📖)。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[🔴]转盘选择要发送的图像，然后按[🔴]按钮。将显示[✓]。
- 要取消选择，请再次按[🔴]按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤选择其他图像。
- 完成图像选择后，按[MENU]按钮，选择[确定]，然后按[🔴]按钮。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[🔴]转盘选择[发送]，然后按[🔴]按钮。
- 此时将发送图像。



- 连接过程中，如果相机上显示消息要求输入昵称，请按照“当相机关闭或处于拍摄模式时通过NFC连接”(📖143)中步骤2的操作输入昵称。
- 在播放模式下，相机不会记录通过NFC连接的智能手机。
- 可根据所需的图像大小，预设要传输的图像(📖158)。

■ 添加智能手机

以下步骤介绍如何将相机用作接入点，但也可以使用现有接入点(📖147)。



1 安装Camera Connect。

- 对于iPhone或iPad，请访问App Store下载并安装Camera Connect。
- 对于Android智能手机，请从Google Play或佳能(中国)网站检索下载Camera Connect，然后进行安装。

2 访问Wi-Fi菜单。

- 按[(P)]按钮。
- 如果显示[设备昵称]屏幕，请选择[确定](📖143)。

3 选择[📶]。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[🔴]转盘选择[📶]，然后按[🔴]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引





4 选择[添加设备]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[添加设备]，然后按[Ⓜ]按钮。



- 相机SSID和密码会显示。



5 将智能手机连接至网络。

- 在智能手机的Wi-Fi设置菜单中，选择相机屏幕上显示的SSID(网络名称)以建立连接。
- 在密码字段中，输入相机上显示的密码。




6 启动Camera Connect。

- 在智能手机上启动Camera Connect。



7 选择要连接的相机。

- 在智能手机上显示的相机选择屏幕中，选择相机开始配对。



8 调整隐私设置。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[是]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 现在可以使用智能手机浏览、导入相机中的图像或者对这些图像进行地理位置标记或遥控拍摄。



9 发送图像。

- 转动[●]转盘选择要发送的图像，按[◀][▶]按钮选择[发送此图像]，然后按[Ⓜ]按钮。
- 发送图像后屏幕上将显示[传输完成]，而且图像传输屏幕将再次显示。
- 要结束连接，请按[MENU]按钮，在确认屏幕上选择[确定](按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘)，然后按[Ⓜ]按钮。也可使用智能手机结束连接。
- 要添加多部智能手机，请从步骤1开始重复执行上述步骤。



- 如果在步骤8中选择[是]，可从连接的智能手机中查看相机上的所有图像。要保有相机图像的私密性，使其无法在智能手机上查看，请在步骤8中选择[否]。
- 注册智能手机后，可在相机上更改其隐私设置(160)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 要进行连接，相机中需要有存储卡。
- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后，访问Wi-Fi菜单时，会将最近连接的设备列在首位。按[▲][▼]按钮选择设备，然后按[Ⓢ]按钮，即可轻松地再次连接。要添加新设备，请按[◀][▶]按钮显示设备选择屏幕，然后进行设置。
- 如果不想显示最近使用的目标设备，请选择MENU (📖31) ▶ [🔧]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [目标历史] ▶ [关]。
- 如要在步骤5中无需输入密码进行连接，请选择MENU (📖31) ▶ [🔧]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [密码] ▶ [关]。SSID屏幕中将不再显示[密码](步骤4)。
- 您还可以一次发送多张图像，并在发送前更改图像大小 (📖156)。

使用其他接入点

通过Wi-Fi菜单将相机连接至智能手机时，也可以使用现有接入点。



1 准备连接。

- 按照“添加智能手机”(📖145)中步骤1–4的操作访问[正在等待连接]屏幕。

2 将智能手机连接至接入点。

3 选择[切换网络]。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🔘]转盘选择[切换网络]，然后按[Ⓢ]按钮。
- 将显示检测到的接入点列表。

4 连接到接入点。

- 对于兼容WPS的接入点，请按照“使用兼容WPS的接入点”(📖150)中步骤5–8的操作连接至接入点并选择智能手机。
- 对于非WPS接入点，请按照“连接至列出的接入点”(📖152)中步骤2–4的操作连接至接入点并选择智能手机。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





5 选择要连接的相机。

- 在智能手机上显示的相机选择屏幕中，选择相机开始配对。

6 配置隐私设置并发送图像。

- 按照“添加智能手机”(📖145)中步骤8-9的操作进行隐私设置并发送图像。

■ 以前使用过的接入点

执行“添加智能手机”(📖145)中步骤4的操作，可重新自动连接至以前使用过的任何接入点。

- 要将相机作为接入点，请在建立连接时显示的屏幕中选择[切换网络]，然后选择[相机接入点模式]。
- 要切换接入点，请在建立连接时显示的屏幕中选择[切换网络]，然后执行“使用其他接入点”(📖147)步骤4及之后的所有步骤。

将图像保存至计算机

■ 准备注册计算机

有关详细系统要求和兼容信息(例如可通过Wi-Fi连接至相机的计算机，包括在新操作系统下的支持情况)，请访问佳能网站。



- 不支持Windows 7 Starter(简易版)和Home Basic(家庭普通版)。
- Windows 7 N(欧洲版本)和KN(韩国版本)需要单独下载并安装Windows Media Feature Pack。
有关详细信息，请参阅以下网站：
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

安装软件

下面以Windows 7和Mac OS X 10.9为例进行说明。

1 下载软件。

- 从连接至Internet的计算机访问以下网站。

<http://support-cn.canon-asia.com/>

- 选择您所在的国家或地区，然后按照所示的说明准备下载。
- 压缩后的软件已下载至您的计算机。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





2 开始安装。

- 双击下载的文件，显示左侧屏幕时，单击[简易安装]。按照屏幕提示完成安装步骤。
- 根据计算机的性能和Internet连接情况，安装可能需要一些时间。
- 安装完成后单击屏幕上的[完成]或[重新启动]。



- 需要访问Internet，由此产生的任何ISP帐户费用和访问费用必须另行支付。



- 要卸载该软件，请按照以下步骤操作。
 - Windows: 选择[开始]菜单 ► [所有程序] ► [Canon Utilities]，然后选择要卸载的软件。
 - Mac OS: 在[应用程序]文件夹下的[Canon Utilities]文件夹中，将要卸载的软件所在的文件夹拖入废纸篓中，然后清空废纸篓。

配置计算机以实现Wi-Fi连接(仅Windows)

在运行Windows的计算机上，配置以下设置以将相机通过无线方式连接至计算机。



1 确认计算机已连接至接入点。

- 有关检查网络连接的说明，请参阅计算机使用说明书。

2 进行设置。

- 依次单击：[开始]菜单 ► [所有程序] ► [Canon Utilities] ► [CameraWindow] ► [Wi-Fi连接设置]。
- 在打开的应用程序中，按照屏幕说明配置设置。



- 在步骤2中运行应用程序时需要配置以下Windows设置。
 - 启用媒体流。
可使相机发现(找到)要通过Wi-Fi访问的计算机。
 - 启用网络发现。
可使计算机发现(找到)相机。
 - 启用ICMP(Internet控制消息协议)。
这允许您查看网络连接状态。
 - 启用通用即插即用(UPnP)。
可使网络设备自动互相检测。
- 有些安全软件可能会导致无法按照上述内容完成设置。查看安全软件的设置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



将图像保存至已连接的计算机

按照以下步骤通过Wi-Fi连接至接入点。
也可以参阅接入点使用说明书。

确认接入点的兼容性

确认Wi-Fi路由器或基站符合“相机”(📖212)中所列的Wi-Fi标准。

根据接入点对Wi-Fi Protected Setup(WPS)的支持情况,连接方法将有所不同(📖150、📖152)。对于非WPS接入点,请检查以下信息。

- 网络名称(SSID/ESSID)
您使用的接入点的SSID或ESSID。也称作“接入点名称”或“网络名称”。
- 网络身份验证/数据加密(加密方法/加密模式)
无线传输时加密数据的方式。检查使用了以下哪个安全设置: WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(TKIP)、WPA-PSK(AES)、WPA-PSK(TKIP)、WEP(开放系统验证)或无安全设置。
- 密码(加密密钥/网络密钥)
无线传输时用于加密数据的密钥。又称“加密密钥”或“网络密钥”。
- 密钥索引(传输密钥)
使用WEP时设置的用于网络身份验证/数据加密的密钥。将“1”用作设置。




- 如果调整网络设置时需要使用系统管理员身份,请咨询系统管理员。
- 这些设置对于网络安全非常重要。更改这些设置时,请务必谨慎。



- 有关WPS兼容性的信息以及检查设置的说明,请参阅接入点使用说明书。
- 路由器是一种可创建连接多台计算机的网络(LAN)结构的设备。具有内置Wi-Fi功能的路由器称为“Wi-Fi路由器”。
- 本指南将所有Wi-Fi路由器和基站均称为“接入点”。
- 如果要在Wi-Fi网络上启用MAC地址筛选,请务必将本相机的MAC地址添加到接入点。可按照以下方式查看相机的MAC地址: 选择MENU(📖31) ▶ [🔧]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [查看MAC地址]。

使用兼容WPS的接入点

通过Wi-Fi连接设备时,WPS可以轻松完成设置。对于兼容WPS的设备,可以使用“按下按钮配置方法”或“PIN方式”进行设置。



1 确认计算机已连接至接入点。

- 有关检查连接情况的说明,请参阅该设备与接入点的使用说明书。

2 访问Wi-Fi菜单。

- 按[🔧]按钮。



- 如果显示[设备昵称]屏幕，请按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[⊕]按钮。




3 选择[]。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[]，然后按[⊕]按钮。



4 选择[添加设备]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[添加设备]，然后按[⊕]按钮。




5 选择[WPS连接]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[WPS连接]，然后按[⊕]按钮。



6 选择[PBC方式]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[PBC方式]，然后按[⊕]按钮。



7 建立连接。

- 在接入点上，按住WPS连接按钮数秒。

- 在相机上，按[⊕]按钮进入下一步。

- 相机将连接至该接入点，并在[选择设备]屏幕上列出已连接至接入点的设备。

8 选择目标设备。

- 选择目标设备名称(按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘)，然后按[⊕]按钮。

9 安装驱动程序(仅首次进行Windows连接时)。

- 当相机显示此屏幕时，单击计算机上的“开始”菜单，单击[控制面板]，然后单击[添加设备]。

- 双击已连接相机的图标。
- 将开始安装驱动程序。
- 当驱动程序安装完毕，相机与计算机的连接启用后，将显示自动播放屏幕。相机屏幕上无任何显示。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件

附录

索引





10 显示CameraWindow。

- Windows: 单击[从Canon相机中下载图像]访问CameraWindow。
- Mac OS: 当相机与计算机之间建立Wi-Fi连接时,将自动显示CameraWindow。

11 导入图像。

- 单击[从相机导入图像],然后单击[导入未传输的图像]。
- 图像将以单独的文件夹(按日期命名)保存在计算机上的“图片”文件夹内。
- 在图像导入完毕后显示的屏幕中单击[确定]。
- 使用Digital Photo Professional观看保存至计算机的图像。要观看短片,请使用适用于本相机所记录短片的预安装软件或常用软件。



- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后,访问Wi-Fi菜单时,会将最近连接的目标设备列在首位。按[▲][▼]按钮选择设备,然后按[Ⓞ]按钮,即可轻松地再次连接。要添加新设备,按[◀][▶]按钮显示设备选择屏幕,然后进行设置。
- 如果不想显示最近使用的目标设备,请选择MENU (📖31) ▶ [🔧]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [目标历史] ▶ [关]。
- 也可在步骤2的屏幕中更改相机昵称(📖33)。
- 相机与计算机连接时,相机屏幕无显示。
- Mac OS: 如果未显示CameraWindow,请单击Dock栏中的[CameraWindow]图标。
- 要断开与相机的连接,请关闭相机电源。
- 如果在步骤6中选择[PIN方式],屏幕上将显示PIN码。请务必在接入点中设置该PIN码。在[选择设备]屏幕中选择设备。有关更加详细的信息,请参阅接入点随附的使用说明书。

连接至列出的接入点

1 浏览列出的接入点。

- 按照“使用兼容WPS的接入点”(📖150)中步骤1-4的操作浏览列出的网络(接入点)。

2 选择接入点。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择网络(接入点),然后按[Ⓞ]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





3 输入接入点密码。

- 按 [OK] 按钮访问键盘，然后输入密码(33)。
- 按 [▲] [▼] 按钮或转动 [转盘] 转盘选择[下页]，然后按 [OK] 按钮。



4 选择[自动]。

- 按 [▲] [▼] 按钮或转动 [转盘] 转盘选择[自动]，然后按 [OK] 按钮。
- 要将图像保存到已连接的计算机，请执行“使用兼容WPS的接入点”(150)中步骤8及之后的所有步骤。



- 要确定某接入点使用的密码，请查看该接入点或其使用说明书。
- 如果在步骤2中选择[刷新]更新列表后仍未检测到接入点，请在步骤2中选择[手动设置]来手动完成接入点设置。按照屏幕说明操作，并输入SSID、安全设置和密码。
- 如果要使用已连接的接入点连接其他设备，则步骤3中的密码会显示为[*]。要使用同一密码，请选择[下页](按 [▲] [▼] 按钮或转动 [转盘] 转盘)，然后按 [OK] 按钮。

以前使用过的接入点

执行“使用兼容WPS的接入点”(150)中步骤4的操作，可重新自动连接至以前使用过的任何接入点。

- 要通过接入点连接至设备，请先确认目标设备已成功连接到该接入点，然后执行“使用兼容WPS的接入点”(150)中步骤8及之后的所有步骤。
- 要切换接入点，请在建立连接时显示的屏幕上选择[切换网络]，然后执行“使用兼容WPS的接入点”(150)中步骤5及之后的所有步骤或“连接至列出的接入点”(152)中步骤2及之后的所有步骤。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



使用连接的打印机以无线方式打印图像

按照以下方法，通过Wi-Fi将相机连接到打印机进行打印。
以下步骤介绍如何将相机用作接入点，但也可以使用现有接入点(📖147)。



1 访问Wi-Fi菜单。

- 按[(P)]按钮。



2 选择[打印]。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[打印]，然后按[Ⓜ]按钮。



3 选择[添加设备]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[添加设备]，然后按[Ⓜ]按钮。



- 相机SSID和密码会显示。



4 将打印机连接至网络。

- 在打印机的Wi-Fi设置菜单中，选择相机屏幕上显示的SSID(网络名称)以建立连接。
- 在密码字段中，输入相机上显示的密码。

5 选择打印机。

- 选择打印机名称(按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘)，然后按[Ⓜ]按钮。

6 选择要打印的图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像。

7 访问打印屏幕。

- 按[Ⓜ]按钮后，在菜单中选择[打印] (按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[●]转盘)，然后再次按[Ⓜ]按钮。

8 打印图像。

- 有关打印说明的详细信息，请参阅“打印图像”(📖179)。
- 要结束连接，请在步骤6中按[▲]按钮，在确认屏幕上选择[确定] (按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘)，然后按[Ⓜ]按钮。



使用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引






- 要进行连接，相机中需要有已存储图像的存储卡。
- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后，访问Wi-Fi菜单时，会将最近连接的目标设备列在首位。按[▲][▼]按钮选择设备，然后按[Ⓢ]按钮，即可轻松地再次连接。要添加新设备，请按[◀][▶]按钮显示设备选择屏幕，然后进行设置。
- 如果不想显示最近使用的目标设备，请选择MENU (📖31) ▶ [🔧]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [目标历史] ▶ [关]。
- 如要在步骤4中无需输入密码进行连接，请选择MENU (📖31) ▶ [🔧]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [密码] ▶ [关]。SSID屏幕中将不再显示[密码](步骤3)。
- 要使用其他接入点，请按照“使用其他接入点”(📖147)中的步骤3-4进行操作。

将图像发送至其他相机

可按照以下方法通过Wi-Fi连接两台相机并在它们之间发送图像。

- 仅可通过无线方式连接具有Wi-Fi功能的佳能品牌相机。对于不具有Wi-Fi功能的佳能品牌相机，即便其支持FlashAir/Eye-Fi卡，也无法连接。



1 访问Wi-Fi菜单。

- 按[Ⓢ]按钮。

2 选择[📷]。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[🔸]转盘选择[📷]，然后按[Ⓢ]按钮。

3 选择[添加设备]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🔸]转盘选择[添加设备]，然后按[Ⓢ]按钮。
- 在目标相机上也执行步骤1-3。
- 当两台相机屏幕上均显示[开始连接目标相机]时，将会添加相机连接信息。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





4 发送图像。

- 转动[]转盘选择要发送的图像，按[][]按钮选择[发送此图像]，然后按[]按钮。
- 发送图像后屏幕上将显示[传输完成]，而且图像传输屏幕将再次显示。
- 要结束连接，按[MENU]按钮，在确认屏幕上选择[确定](按[][]按钮或转动[]转盘)，然后按[]按钮。



- 要进行连接，相机中需要有存储卡。
- 通过Wi-Fi菜单与设备连接后，访问Wi-Fi菜单时，会将最近连接的目标设备列在首位。按[][]按钮选择设备，然后按[]按钮，即可轻松地再次连接。要添加新设备，按[][]按钮显示设备选择屏幕，然后进行设置。
- 如果不想显示最近使用的目标设备，请选择MENU (31) ▶ [4]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [目标历史] ▶ [关]。
- 您还可以一次发送多张图像，并在发送前更改图像大小 (156、158)。
- 一旦在触摸动作(128)中指定了连接目标，只需用指定的手势在屏幕上拖拽，即可自动重新连接至之前的目标设备。

图像发送选项

您可以选择一次发送多张图像，并在发送前更改图像记录像素设置(大小)。

发送多张图像



1 选择[选择并发送]。

- 在图像传输屏幕上，按[][]按钮选择[选择并发送]，然后按[]按钮。

2 选择一种选择方式。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择一种选择方式。

逐张选择图像

1 选择[选择图像]。

- 按照“发送多张图像”(156)中步骤2的操作，选择[选择图像]，然后按[]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件

附录

索引





2 选择图像。

- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择要发送的图像，然后按[Ⓢ]按钮。将显示[✓]。
- 要取消选择，再次按[Ⓢ]按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤选择其他图像。
- 完成图像选择后，按[MENU]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[Ⓢ]按钮。

3 发送图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[发送]，然后按[Ⓢ]按钮。



- 也可按照以下方式在步骤2中选择图像：将变焦杆向[Q]移动两次进入单张图像显示，然后按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘。

选择图像范围

1 选择[选择图像范围]。

- 按照“发送多张图像”（[156](#)）中步骤2的操作，选择[选择图像范围]，然后按[Ⓢ]按钮。



2 选择图像。

- 按照“选择图像范围”（[123](#)）中步骤2-3的操作指定图像。
- 要包括短片，请按[▲][▼][◀][▶]按钮选择[包括短片]，然后按[Ⓢ]按钮将该选项标记为已选择(✓)。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮选择[确定]，然后按[Ⓢ]按钮。

3 发送图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[发送]，然后按[Ⓢ]按钮。

发送最喜欢的图像

仅发送标记为收藏图像([127](#))的图像。

1 选择[最喜欢的图像]。

- 按照“发送多张图像”（[156](#)）中步骤2的操作，选择[最喜欢的图像]，然后按[Ⓢ]按钮。
- 将显示收藏图像的图像选择屏幕。如果不想选择某张图像，先选择该图像，然后按[Ⓢ]按钮删除[✓]标记。
- 完成图像选择后，按[MENU]按钮，选择[确定]，然后按[Ⓢ]按钮。

2 发送图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[发送]，然后按[Ⓢ]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 在步骤1中，只有将图像标记为收藏图像后，才可使用[最喜欢的图像]。

发送图像的注意事项

- 根据所用网络的情况，发送短片可能需要较长时间。请务必留意相机电池的电量。
- 对于未压缩的短片(📖136)，发送单独的压缩文件而非原始文件。请注意，这可能延迟传输，并且只有在存储卡上有足够的空间存储此文件时才可发送此文件。
- 请注意，发送短片至智能手机时，支持的图像画质因智能手机而异。有关详细信息，请参阅智能手机的使用说明书。
- 无线信号的强弱在屏幕上通过以下图标表示：
[📶]强、[📶]中、[📶]低、[📶]弱

选择记录像素数(图像大小)

在图像传输屏幕上，按[▲][▼]按钮选择[📷]，然后按[🔍]按钮。在显示的屏幕上，按[▲][▼]按钮选择记录像素设置(图像大小)，然后按[🔍]按钮。

- 要以原始大小发送图像，请在调整大小选项中选择[否]。
- 选择[S2]时，发送前会对大于选定尺寸的图像进行调整。
- 短片大小无法调整。



- 图像大小也可在MENU(📖31) ▶ [🔍4]选项卡 ▶ [无线设置] ▶ [Wi-Fi设置] ▶ [调整尺寸以发送]中进行配置。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



使用智能手机浏览相机图像并遥控相机

您可以使用专用的智能手机应用程序Camera Connect执行以下操作。

- 浏览相机中的图像并将其保存到智能手机中
- 为相机中的图像进行地理位置标记(📖159)
- 遥控拍摄(📖159)



- 必须先配置隐私设置，允许在智能手机上查看相机图像(📖145、📖160)。

为相机中的图像进行地理位置标记

使用专用应用程序Camera Connect可将智能手机中记录的GPS数据添加至相机中的图像。图像将标记纬度、经度和海拔等信息。



- 拍摄前，请按照“设置日期和时间”(📖21)中描述的步骤正确设置日期、时间和本地时区。并按照“世界时钟”(📖167)中的步骤指定位于其他时区的拍摄目的地。
- 他人可能会利用进行了位置标记的静止图像或短片中包含的位置数据对您进行定位或识别。与他人共享这些图像时，以及将图像上传至他人可以浏览的网络时，请格外小心。

遥控拍摄

在智能手机上查看拍摄屏幕时，可使用智能手机进行遥控拍摄。

1 选择拍摄模式。

- 转动模式转盘，从[P]、[Tv]、[Av]、[M]或[C]模式中进行选择。

2 固定相机。

- 遥控拍摄开始后，相机镜头将会伸出。因变焦导致的镜头伸缩也可能使相机偏离原先的摆放位置。请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。

3 连接相机和智能手机(📖145)。

- 在隐私设置中，选择[是]。

4 选择遥控拍摄。

- 在智能手机的Camera Connect中，选择遥控拍摄。
- 相机镜头将会伸出。请勿用手指遮挡镜头，并且确保其不受任何物体遮挡。
- 遥控拍摄的相机准备完毕后，智能手机上会显示来自相机的实时图像。
- 此时，相机上将显示一条提示信息，并且除按电源按钮之外的所有操作均无效。

5 拍摄。

- 使用智能手机进行拍摄。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 在[P]、[Tv]、[Av]、[M]和[C]以外的模式下拍摄时，会自动使用[P]模式。但是，某些事先配置的快速设置和MENU设置可能会自动更改。
- 无法拍摄短片。



- 智能手机上显示的因连接环境而产生的被摄体抖动不会影响记录的图像。
- 拍摄的照片不会传送到智能手机。请使用智能手机浏览并导入相机里的照片。

编辑或删除Wi-Fi设置

可按如下方法编辑或删除Wi-Fi设置。

编辑连接信息



1 访问Wi-Fi菜单并选择要编辑的设备。

- 按[]按钮。
- 按[][][][]按钮或转动[]转盘选择要编辑的设备图标，然后按[]按钮。



2 选择[编辑设备]。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[编辑设备]，然后按[]按钮。



3 选择要编辑的设备。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择要编辑的设备，然后按[]按钮。

4 选择要编辑的项目。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择要编辑的项目，然后按[]按钮。
- 可更改的项目因设备而有所不同。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



可配置的项目	连接			
[更改设备昵称](📖161)	○	○	○	○
[查看设置](📖145)	—	○	—	—
[删除连接信息](📖161)	○	○	○	○

○：可配置 —：不可配置

更改设备昵称

可以更改相机上显示的设备昵称(显示名称)。



- 按照“编辑连接信息”(📖160)中步骤4的操作,选择[更改设备昵称],然后按[MENU]按钮。
- 选择输入字段,然后按[OK]按钮。使用显示的键盘输入新的昵称(📖33)。

删除连接信息


按如下方法删除连接信息(有关所连接设备的信息)。



- 按照“编辑连接信息”(📖160)中步骤4的操作,选择[删除连接信息],然后按[OK]按钮。
- 屏幕上显示[删除?]后,按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[确定],然后按[OK]按钮。
- 连接信息将被删除。

更改相机昵称

根据需要更改已连接设备上显示的相机昵称。



1 选择[无线设置]。

- 按[MENU]按钮,然后在[4]选项卡中选择[无线设置](📖31)。

2 选择[昵称]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[转盘]选择[昵称],然后按[OK]按钮。

3 更改昵称。

- 按[OK]按钮访问键盘(📖33),然后输入昵称。



- 如果您尝试输入的昵称以符号或空格开头,则会显示一条提示信息。按[OK]按钮,然后输入其他昵称。
- 首次使用Wi-Fi时,也可在显示的[设备昵称]屏幕上更改昵称。这种情况下,请选择文本框,按[OK]按钮访问键盘,然后输入新昵称。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



将Wi-Fi设置恢复为默认设置

如果您要将相机交给其他人或对相机进行处理，请将Wi-Fi设置恢复为默认设置。



1 选择[无线设置]。

- 按[MENU]按钮，然后在[4]选项卡中选择[无线设置](131)。

2 选择[重置设置]。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[重置设置]，然后按[⊕]按钮。

3 恢复默认设置。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定]，然后按[⊕]按钮。
- Wi-Fi设置现在已重置。



- 要将其他设置(Wi-Fi除外)重置为默认设置，请在[4]选项卡中选择[重设全部设置](171)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



设置菜单

自定义或调整相机的基本功能，使操作更加便捷

调整相机的基本功能

可对[☞1]、[☞2]、[☞3]和[☞4]选项卡中的MENU(📖31)设置进行配置。根据需要自定义常用功能，使操作更加便捷。

按拍摄日期保存图像

不使用按月创建的文件夹保存图像时，可使相机按拍摄日期创建文件夹保存当天拍摄的图像。



- 选择[☞1]选项卡中的[创建文件夹]，然后选择[每日]。
- 此时图像将保存在按拍摄日期创建的文件夹中。

文件编号

拍摄的图像将按顺序(0001 – 9999)自动编号，并保存到文件夹内，每个文件夹最多保存2000张图像。可更改相机的文件编号指定方式。



- 选择[☞1]选项卡中的[文件编号]，然后选择选项。

连续编号	即使更换存储卡，图像也会连续编号(直至拍摄/保存编号为9999的图像)。
自动重设	如果更换存储卡，或者新建文件夹，图像将会从0001开始重新编号。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





- 无论在本设置中选择哪个选项，新插入存储卡时，新拍摄图像的编号都可能接续该卡现有图像的最后一个编号继续编号。要从0001开始保存图像，请使用空(或经过格式化，[164](#))的存储卡。


格式化存储卡

使用新的存储卡或经过其他设备格式化的存储卡前，请在本相机上对其进行格式化。

格式化会删除存储卡上的所有数据。执行格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或采取其他措施进行备份。

1 访问[格式化]屏幕。

- 选择[]选项卡中的[格式化]，然后按[]按钮。



2 选择[确定]。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定]，然后按[]按钮。



3 恢复默认设置。

- 要开始格式化进程，请按[][]按钮或转动[]转盘选择[确定]，然后按[]按钮。
- 格式化完成后，屏幕上会显示[存储卡格式化已完成]。按[]按钮。




- 格式化或删除存储卡上的数据只是更改存储卡上的文件管理信息，不会彻底删除数据。转让或处置存储卡时，如有必要，可采取销毁存储卡等措施来保护个人信息。



- 格式化屏幕上显示的存储卡总容量可能小于其公称容量。

低级格式化

在以下情况下需执行低级格式化：显示[存储卡错误]、相机不能正常操作、存储卡读取/写入图像的速度变慢、连续拍摄速度变慢或短片记录突然停止。低级格式化会删除存储卡上的所有数据。执行低级格式化操作前，请将存储卡上的图像复制到计算机上，或采取其他措施进行备份。



- 在“格式化存储卡”([164](#))中步骤2的屏幕上，按[]按钮选择[低级格式化]。会显示[]图标。
- 按照“格式化存储卡”([164](#))中步骤2的操作继续进行格式化过程。



- 低级格式化会删除存储卡中所有存储区内的数据，因此会比“格式化存储卡”([164](#))耗费更长的时间。
- 选择[停止]可取消正在执行的低级格式化。这种情况下，所有数据将被删除，但存储卡可正常使用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



更改视频制式

设置电视机上用于显示的视频制式。此设置会确定可用于短片的图像画质(帧频)。



- 选择[**1**]选项卡中的[视频制式]，然后选择选项。

校准电子水准仪

如果电子水准仪无法有效使相机处于水平状态，请校准电子水准仪。

为了更加精确地校准电子水准仪，请显示网格线(107)，以便预先将相机调整为水平状态。

1 确保相机处于水平位置。

- 将相机放置在如桌面等水平的表面上。




2 校准电子水准仪。

- 选择[**1**]选项卡中的[电子水准仪]，然后按[**OK**]按钮。
- 要调整左/右方向的倾斜，请选择[水平旋转校准]；要调整前/后方向的倾斜，请选择[垂直倾斜校准]，调整完毕后按[**OK**]按钮。将显示确认信息。
- 选择[确定]，然后按[**OK**]按钮。

重置电子水准仪

按照以下方法，可将电子水准仪恢复至原始状态。请注意，只有在校准电子水准仪后，方可执行此项操作。



- 选择[**1**]选项卡中的[电子水准仪]，然后按[**OK**]按钮。
- 选择[重置]，然后按[**OK**]按钮。
- 选择[确定]，然后按[**OK**]按钮。

开机画面

按照以下方法自定义打开相机电源后显示的开机画面。



- 选择[**1**]选项卡中的[开机画面]，然后按[**OK**]按钮。
- 按[**←**][**→**]按钮或转动[**DISP**]转盘选择选项。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



使用省电模式

此功能可在拍摄模式下节省电池电量。不使用相机时，屏幕会迅速变暗，以降低电池消耗。



1 进行设置。

- 选择[]选项卡中的[省电模式]，然后选择[开]。
- 拍摄屏幕上会显示[ECO](192)。
- 如果大约2秒未使用相机，屏幕会变暗；再过约10秒后，屏幕会关闭。如果大约3分钟未操作相机，相机会自动关机。

2 拍摄。

- 要在屏幕已关闭但镜头尚未收回时激活屏幕准备拍摄，请半按快门按钮。

节电调整

根据需要调整相机和屏幕的自动关闭时间(分别调整“自动关机”和“显示屏关闭”)(28)。



- 选择[]选项卡中的[节电]，然后按[]按钮。
- 选择项目，按[]按钮，然后按[][]按钮或转动[]转盘进行设置。



- 为了节约电池电量，通常应将[自动关机]设为[开]，将[显示屏关闭]设为[1分]或更短的时间。



- [自动关机]设为[关]时也可使用[显示屏关闭]设置。
- 当省电模式(166)设为[开]时，这些节电功能不可用。

屏幕亮度

按照以下方法调整屏幕亮度。



- 选择[]选项卡中的[显示屏亮度]，按[]按钮，然后按[][]按钮或转动[]转盘调整亮度。



- 要将屏幕调整至最大亮度，可在显示拍摄屏幕时或在单张图像显示状态下按住[]按钮至少1秒钟。(这将使[]选项卡中对[显示屏亮度]的设置不起作用。)再次按住[]按钮至少1秒钟或重新启动相机，即可使屏幕恢复到原始亮度。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



切换屏幕信息的颜色

▶ 静止图像 ▶ 短片

可以更改屏幕显示信息及菜单的颜色，使其更适合在低光照环境下拍摄。开启此设置在[]([66](#))等模式下非常有用。



- 选择[]选项卡中的[夜间显示]，然后选择[开]([31](#))。
- 要恢复到原来的显示，请选择[关]。



- 在拍摄屏幕中或播放模式下单张图像显示时，按下[]按钮至少1秒钟，也可将设置返回[关]。

世界时钟

当您出国旅游时，只需预先注册目的地并轻松切换至当地时区，便可使用当地日期和时间进行拍摄。此项功能简单便利，无需手动更改日期/时间设置。

使用世界时钟前，请务必按照“设置日期和时间”([21](#))中描述的步骤设置日期和时间以及您的本地时区。



1 指定目的地。

- 选择[]选项卡中的[时区设置]，然后按[]按钮。
- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[目的地]，然后按[]按钮。
- 按[][]按钮可选择目的地。



- 如果在[目的地]模式下调整日期或时间([22](#))，则[本地]的时间和日期会自动更新。

日期和时间

按照以下方法调整日期和时间。



- 要设置夏令时(加1小时)，请按[][]按钮或转动[]转盘选择[夏令时]，然后按[][]按钮选择[夏令时]。
- 按[]按钮。

2 切换到目的地时区。

- 按[][]按钮或转动[]转盘选择[目的地]，然后按[MENU]按钮。
- 拍摄屏幕上会显示[目的地]([192](#))。

- 选择[]选项卡中的[日期/时间]，然后按[]按钮。
- 按[][]按钮选择选项，然后通过按[][]按钮或转动[]转盘调整设置。



镜头收回时间

出于安全方面的原因，在处于拍摄模式(📷27)时，镜头通常在按[📷]按钮约1分钟后收回。要让镜头在按[📷]按钮后立即收回，可将收回时间设置为[0秒]。



- 选择[📷2]选项卡中的[镜头收回时间]，然后选择[0秒]。

显示语言

按照需要更改显示语言。




- 选择[📷3]选项卡中的[语言]，然后按[📷]按钮。
- 按[▲][▼][◀][▶]按钮或转动[📷]转盘选择语言，然后按[📷]按钮。



- 也可在播放模式下，按住[📷]按钮后立即按[MENU]按钮来访问[语言]屏幕。

关闭相机的操作声音

按照以下方法关闭相机声音和短片声音。




- 选择[📷3]选项卡中的[静音]，然后选择[开]。



- 要关闭操作声音，也可在打开相机电源的同时按住[▼]按钮。
- 如果关闭所有相机声音，播放短片(📷111)时将不播放声音。要恢复短片播放声音，请按[▲]按钮或在屏幕上向上拖拽。按[▲][▼]按钮或在屏幕上向上或向下快速拖拽可根据需要调整音量。

调整音量

按照以下方法调整相机各项操作声音的音量。



- 选择[📷3]选项卡中的[音量]，然后按[📷]按钮。
- 选择项目，然后按[◀][▶]按钮调整音量。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



自定义声音

按照以下方法自定义相机操作声音。




- 选择[🔊3]选项卡中的[声音选项]，然后按[⏏]按钮。
- 选择项目，然后按[▲][▼]按钮更改声音。



- [🔊3]模式下(📖37)记录的摘要短片中的快门声音无法更改。

隐藏提示信息

选择快速设置菜单(📖30)项目时，通常会显示提示信息。根据个人喜好，可关闭显示的提示信息。



- 选择[🔊3]选项卡中的[提示]，然后选择[关]。

按图标列出拍摄模式


在选择屏幕上仅按图标列出拍摄模式，不显示模式名称，以便更快进行选择。



- 选择[🔊3]选项卡中的[模式图标尺寸/信息]，然后选择[小图标,不含信息]。

调整触摸屏面板


可提高触摸屏面板的灵敏度，使相机对轻触屏幕也能做出反应，或者可以关闭触摸控制。



- 选择[🔊4]选项卡 ▶ [触摸操作]，然后选择所需选项。
- 要提高触摸屏面板的灵敏度，请选择[灵敏]；要关闭触摸控制，请选择[关闭]。

公制单位/非公制单位显示

可根据需要将变焦条(📖35)、手动对焦指示(📖88)及其他数据中显示的测量单位由m/cm更改为ft/in。



- 选择[🔍4]选项卡中的[单位]，然后选择[ft/in]。

查看认证徽标

可在屏幕上查看表示本相机满足认证的部分徽标。其他认证徽标则印刷在本指南、相机包装或相机机身上。



- 选择[🔍4]选项卡中的[认证徽标显示]，然后按[⏏]按钮。

设置要记录至图像的版权信息

要在图像中记录作者名称和版权详细内容，请事先按照以下方法设置此信息。



- 选择[🔍4]选项卡中的[版权信息]，然后按[⏏]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[🔍]转盘选择[输入作者名称]或[输入版权详细内容]。按[⏏]按钮访问键盘，然后输入姓名(📖33)。
- 按[MENU]按钮。显示[保存更改?]时，按[←][→]按钮或转动[🔍]转盘选择[是]，然后按[⏏]按钮。
- 此时所设置的信息将记录至图像。



- 要查看输入的信息，请在以上屏幕中选择[显示版权信息]，然后按[⏏]按钮。

删除所有版权信息

可按照以下方法同时删除作者名称和版权详细内容。



- 按照“设置要记录至图像的版权信息”(📖170)中的步骤操作，选择[删除版权信息]。
- 按[←][→]按钮或转动[🔍]转盘选择[确定]，然后按[⏏]按钮。



- 已记录至图像的版权信息将不会被删除。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引




调整其他设置

也可调整以下设置。

- [F4]选项卡上的[无线设置](📖142)

恢复相机默认设置

如果意外更改了相机的某项设置，可将相机恢复至默认设置。



1 访问[重设全部设置]屏幕。

- 选择[F4]选项卡中的[重设全部设置]，然后按[⏻]按钮。

2 恢复默认设置。

- 按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘选择[确定]，然后按[⏻]按钮。
- 相机即可恢复默认设置。



- 以下功能不会恢复为默认设置。
 - 使用面部识别功能注册的信息(📖46)
 - [F1]选项卡设置[视频制式](📖165)
 - [F2]选项卡设置[时区设置](📖167)、[日期/时间](📖167)和[F3]选项卡设置[语言](📖168)
 - 记录的自定义白平衡数据(📖84)
 - 拍摄模式
 - 曝光补偿(📖79)设置
 - 短片模式(📖73)
 - Wi-Fi设置(📖142)
 - 电子水准仪的校准值(📖165)
 - 版权信息(📖170)


附件

使用佳能选购附件和其他兼容的选购附件，享受以更多方式使用相机带来的乐趣

建议使用佳能原厂附件。

本产品设计与佳能原厂附件配合使用时性能最佳。佳能公司对使用非佳能原厂附件发生故障(如电池漏液和/或爆炸)导致的本产品任何损坏和/或任何事故(如起火)概不负责。请注意，由于使用非佳能原厂附件导致本产品的任何故障均不在本产品保修范围之内，但用户可以付费维修。

系统连接图



- *1 也可单独购买。
- *2 还可以使用佳能原厂附件(界面连接线IFC-600PCU)。
- *3 请使用长度不超过2.5 m的市售连接线。
- *4 使用最新固件版本。

使用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录


索引



选购附件

下列相机附件为选购件。请注意，某些附件可能不再提供。此外，能否购买到这些附件可能因地区而异。

电源



电池NB-13L

- 可充电锂离子电池

电池充电器CB-2LHT


- 用于电池NB-13L的充电器



- 如果使用非佳能原厂电池，则会显示提示信息[电池的通信出错]，并且需要用户响应。请注意，对于因使用非佳能原厂电池导致的事端(如故障或起火)所造成的任何损害，佳能概不负责。
- 可在使用100 - 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用充电器。
- 如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用旅游用电子变压器，否则可能会损坏电池。




- 本电池带有一个方便的盖子，可通过不同的安装方式快速了解充电状态。对于充满电的电池，安装此盖时露出▲，对于未充电的电池，安装时盖住▲。



小型电源转接器CA-DC30T

- 将附送的电池插入相机进行充电。将转接器连接至相机时需使用界面连接线IFC-600PCU(选购)。


闪光灯



高能量闪光灯HF-DC2


- 外接闪光灯，用于为超出内置闪光灯范围的被摄体提供照明。也可使用高能量闪光灯HF-DC1。

其他附件



防水套WP-DC55

- 可用于在深达40米的水下拍摄。也可用于在雨中、海滩上或滑雪坡道上拍摄。



界面连接线IFC-600PCU

- 用于将相机连接至计算机或打印机。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单


附件

附录

索引




打印机



兼容PictBridge的佳能品牌打印机

- 即使不使用计算机，也可通过将相机直接连接至打印机来打印图像。有关详情请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或与佳能热线中心联系。

照片和短片存储



Connect Station CS100

- 媒体中心，可用于存储相机图像、在已连接的电视机上观看、使用兼容Wi-Fi的打印机以无线方式进行打印、通过Internet共享等等。

使用选购附件

在电视机上播放


▶ 静止图像 ▶ 短片

使用市售的HDMI连接线(不超过2.5 m，相机端为Type D端子)，可将相机连接至高清电视机，在高清电视机上观看拍摄的图像。可在高清状态下观看以图像画质[[FHD 59.94P](#)]、[[FHD 29.97P](#)]、[[FHD 23.98P](#)]、[[FHD 29.97P](#)]、[[FHD 50.00P](#)]、[[FHD 25.00P](#)]或[[FHD 25.00P](#)]拍摄的短片。有关连接操作或如何切换输入模式的详细信息，请参阅电视机的使用说明书。


1 确保已关闭相机和电视机的电源。

2 将相机连接至电视机。

- 如图所示，将连接线插头完全插入电视机的HDMI输入端子。



- 在相机上，打开端子盖并将连接线插头完全插入相机端子。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



3 打开电视机电源，然后切换至外部输入。

- 将电视机输入切换至步骤2中插入连接线的端子对应的外部输入。



4 打开相机电源。

- 按[▶]按钮。
- 此时，相机中的图像显示在电视机屏幕上。(相机屏幕上无任何显示。)
- 使用完毕后，关闭相机和电视机电源，然后拔下连接线。



- 相机与电视机连接时，无法进行触摸屏操作。




- 使用电视机作为显示器时，有些信息可能无法显示(📖193)。
- 将相机连接到高清电视机后，相机将不发出操作声音。
- 相机与电视机连接后，还可以在电视机的大屏幕上预览图像进行拍摄。拍摄方法与使用相机屏幕时相同。但是，手动对焦放大(📖88)、手动对焦峰值(📖89)和夜间显示(📖167)不可用。

插入电池并为电池充电

使用选购的小型电源转接器CA-DC30T和界面连接线IFC-600PCU为附送电池充电。


1 插入电池。

- 按照“插入电池和存储卡”(📖20)中步骤1的操作打开盖子。
- 按照“插入电池和存储卡”(📖20)中步骤2的操作插入电池。
- 按照“插入电池和存储卡”(📖20)中步骤4的操作关闭盖子。



2 将小型电源转接器连接到相机。

- 在相机关闭的情况下打开盖子(1)。按照图示方向手持界面连接线(选购)的小插头，并将其完全插入相机的端子(2)。



- 将界面连接线的大插头插入小型电源转接器。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件

附录


索引





3 为电池充电。

- 翻出插头(1)，然后将小型电源转接器插入电源插座(2)。



- 充电开始，USB充电指示灯亮起。
- 充电完成时，指示灯熄灭。
- 从电源插座上拔下小型电源转接器，并从相机上拔下界面连接线。



- 要保护电池并使其保持最佳使用状态，请勿连续充电超过24小时。
- 为其他电池充电前，请务必先断开界面连接线与相机的连接，然后再更换要充电的电池。



- 有关充电时间以及使用电量充足的电池可拍摄的图像张数和记录时间的详细信息，请参阅“可拍摄张数/记录时间、播放时间” (📖214)。
- 即使在电池充电时，也可打开相机电源并进入播放模式 (📖25) 观看图像。但电池充电时不可拍摄。
- 如果USB充电指示灯未亮起，请拔下界面连接线并重新插入。
- 已充电的电池即使不使用，也会逐渐放电。请在充电的当天(或前一天)为电池充电。
- 可在使用100 – 240 V交流电(50/60 Hz)的地区使用充电器。如果插头与电源插座不匹配，请使用市售的电源插头适配器。请勿使用旅游用电子变压器，否则可能会损坏电池。

使用计算机为电池充电

还可按照“插入电池并为电池充电” (📖175) 中步骤2的操作，将界面连接线的插头插入计算机的USB端子，从而为电池充电。有关计算机USB连接的详细信息，请参阅计算机的使用说明书。



- 相机电源关闭时无法进行充电。
- 对于某些计算机，电池充电可能要求存储卡处于相机中。将连接线与计算机的USB端口连接前，请将存储卡插入相机(📖20)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



使用软件

从佳能网站下载以下软件，并将其安装在计算机上，即可使用这些软件的丰富功能。

- CameraWindow
 - 将图像导入计算机
 - 将计算机上保存的照片风格注册至相机
- Map Utility
 - 使用地图查看图像中添加的GPS信息
- Digital Photo Professional
 - 浏览、处理和编辑RAW图像
- Picture Style Editor
 - 编辑照片风格并创建和保存照片风格文件



- 要在计算机上观看并编辑短片，请使用适用于本相机所记录短片的预安装软件或常用软件。

使用连接线连接计算机

检查您的计算机环境



有关可使用此软件的计算机的详细系统要求和兼容信息(包括在新操作系统下的支持情况)，请访问佳能网站。

安装软件

有关软件安装说明，请参阅“安装软件”(148)。

将图像保存至计算机

使用USB连接线(选购；相机端：Micro-B)，可将相机连接至计算机并将图像保存至计算机。



1 将相机连接至计算机。

- 在相机关闭的情况下打开盖子。按照图示方向将连接线的小插头完全插入相机的端子。
- 将连接线的大插头插入计算机。有关计算机连接的详细信息，请参阅计算机使用说明书。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能


设置菜单

附件



附录


索引






2 打开相机电源以访问 CameraWindow。

- 按[]按钮。
- Mac OS: 在相机与计算机之间建立连接时, 将显示CameraWindow。
- Windows: 按照以下步骤操作。
- 在显示的屏幕中, 单击[]更改程序链接。
- 选择[从Canon相机中下载图像], 然后单击[确定]。




- 双击[]。

3 将图像保存至计算机。

- 单击[从相机导入图像], 然后单击[导入未传输的图像]。
- 图像将以单独的文件夹(按日期命名)保存在计算机上的“图片”文件夹内。
- 图像保存完毕后, 关闭CameraWindow, 按[]按钮关闭相机电源, 并拔下连接线的插头。
- 要观看保存至计算机的图像, 请使用适用于本相机所拍摄图像的预安装软件或常用软件。



- Windows 7: 如果未显示步骤2中的屏幕, 请单击任务栏上的[]图标。
- Mac OS: 执行步骤2后如果未显示CameraWindow, 请单击Dock栏中的[CameraWindow]图标。
- 不使用软件, 仅将相机连接至计算机也可将图像保存至计算机, 但会受到以下限制。
 - 连接相机和计算机后可能需要等待几分钟才能访问相机中的图像。
 - 竖向拍摄的图像可能以横向保存。
 - 可能无法保存RAW图像(或随同RAW图像记录的JPEG图像)。
 - 图像的保护设置可能在保存至计算机后被解除。
 - 根据所使用操作系统的版本、使用的软件或图像文件的大小, 保存图像或图像信息时可能会出现一些问题。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



打印图像



▶ 静止图像 ▶ 短片

使用连接线将相机与兼容PictBridge的打印机连接，可打印拍摄的图像并可进行各种打印机设置或照片打印服务设置。此PictBridge打印的示例中，使用的是佳能SELPHY CP打印机。另请参阅相应的打印机使用说明书。

轻松打印

▶ 静止图像 ▶ 短片

使用USB连接线(选购；相机端：Micro-B)将相机连接到兼容PictBridge的打印机，即可将所拍摄的图像打印出来。




1 确保已关闭相机和打印机的电源。

2 将相机连接至打印机。

- 打开端子盖。按照图示的方向将连接线的小插头完全插入相机的端子。
- 将连接线的大插头插入打印机。有关连接的其他详细信息，请参阅打印机的使用说明书。

3 打开打印机的电源。



4 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[⦿]转盘选择图像。

5 访问打印屏幕。

- 按[Ⓢ]按钮后选择[☑]，然后再次按[Ⓢ]按钮。

6 打印图像。

- 按[▲][▼]按钮或转动[⦿]转盘选择[打印]，然后按[Ⓢ]按钮。
- 开始打印。
- 若要打印其他图像，可在打印完成后从步骤4开始重复执行上述步骤。
- 打印完毕后，请关闭相机及打印机的电源，并拔下连接线。



- 有关兼容PictBridge的佳能品牌打印机(选购)，请参阅“打印机”(174)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



配置打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片



1 访问打印屏幕。

- 按照“轻松打印”(📖179)中步骤1-5的操作访问打印屏幕。

2 进行设置。

- 按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘选择项目，然后按[⏏]按钮。在下一个屏幕上，选择一个选项(按[▲][▼]按钮或转动[🌀]转盘)，然后按[⏏]按钮返回打印屏幕。

🖨️	默认	遵循打印机的当前设置。
	日期	在图像中添加日期进行打印。
	文件编号	在图像中添加文件编号进行打印。
	全部	在图像中同时添加日期和文件编号进行打印。
	关	-
📄	默认	遵循打印机的当前设置。
	关	-
	开	使用拍摄时的信息，以便在最佳设置下打印图像。
	红眼1	校正红眼。
🗨️	打印份数	选择打印份数。
剪裁	-	指定要打印的图像区域(📖180)。
纸张设置	-	指定纸张尺寸、布局和其他详细信息(📖181)。

打印前剪裁图像

▶ 静止图像 ▶ 短片

在打印前剪裁图像，即可打印所需的图像区域，而不必打印整张图像。



1 选择[剪裁]。

- 按照“配置打印设置”(📖180)中步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[剪裁]，然后按[⏏]按钮。
- 将显示剪裁框，框内是要打印的图像区域。



2 根据需要调整剪裁框。

- 要调整框的大小，请移动变焦杆。
- 要移动框，请按[▲][▼][◀][▶]按钮。
- 要旋转框，请转动[🌀]转盘。
- 完成后，按[⏏]按钮。

3 打印图像。

- 按照“轻松打印”(📖179)中步骤6的操作进行打印。



- 图像太小时或在某些纵横比条件下，可能无法剪裁图像。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



打印前选择纸张尺寸和布局

▶ 静止图像 ▶ 短片



1 选择[纸张设置]。

- 按照“配置打印设置”(180)中步骤1的操作访问打印屏幕后，选择[纸张设置]，然后按[OK]按钮。




2 选择纸张尺寸。

- 按[▲][▼]按钮或转动[DISK]转盘选择选项，然后按[OK]按钮。



3 选择纸张类型。

- 按[▲][▼]按钮或转动[DISK]转盘选择选项，然后按[OK]按钮。



4 选择布局。

- 按[▲][▼]按钮或转动[DISK]转盘选择选项。
- 选择[N-页面布局]时，按[OK]按钮。在下一个屏幕上，选择每张纸上打印的图像张数(按[▲][▼]按钮或转动[DISK]转盘)，然后按[OK]按钮。

5 打印图像。

可选布局项

默认	遵循打印机的当前设置。
有边距	打印的图像周围有空白区域。
无边距	无边距打印，图像边缘紧贴纸张边缘打印。
N-页面布局	选择每页打印的图像数量。
证件照片	打印身份证明图像。仅适用于记录像素设置为L并且纵横比为3:2的图像。
固定尺寸	选择打印尺寸。可选择约8.9×12.7 cm、明信片尺寸或宽幅尺寸进行打印。

打印证件照片

▶ 静止图像 ▶ 短片

1 选择[证件照片]。

- 按照“打印前选择纸张尺寸和布局”(181)中步骤1-4的操作选择[证件照片]，然后按[OK]按钮。

2 选择长边和短边的长度。

- 按[▲][▼]按钮或转动[DISK]转盘选择项目，然后按[OK]按钮。在下一个屏幕上，选择长度(按[▲][▼]按钮或转动[DISK]转盘)，然后按[OK]按钮。



用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





3 选择打印范围。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[剪裁], 然后按[⊕]按钮。
- 按照“打印前剪裁图像”(📖180)中步骤2的操作选择打印范围。

4 打印图像。

打印短片场景

▶ 静止图像 ▶ 短片



1 访问打印屏幕。

- 按照“轻松打印”(📖179)中步骤1-5的操作选择短片。此时将显示左侧屏幕。

2 选择一种打印方式。

- 按[▲][▼]按钮选择[单张], 然后按[⊕]按钮。在下一个屏幕上, 选择一个选项(按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘), 然后按[⊕]按钮返回打印屏幕。

3 打印图像。

短片打印选项

单张	将当前显示场景打印为静止图像。
连续	在一页纸上打印以某个特定时间间隔选择的连续的场景图像。如果将[标题]设为[开], 还可打印文件夹编号、文件编号及画面的已拍摄时间。



- 要取消正在进行的打印操作, 请按[⊕]按钮, 选择[确定], 然后再次按[⊕]按钮。
- 按照“观看”(📖111)中步骤2-5的操作显示要打印的场景后, 通过按[◀][▶]按钮选择短片控制面板中的[🖨️], 然后按[⊕]按钮, 也可访问此处步骤1中的屏幕。

将图像添加至打印列表(DPOF)

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在相机上设置批量打印(📖184)和照片冲印服务打印命令。按照以下方法, 可从存储卡内选择要打印的图像(最多998张)并配置打印份数等相关设置。这样设置的打印信息符合DPOF(Digital Print Order Format, 数码打印命令格式)标准。



- RAW图像无法添加至打印列表。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



配置打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片

可按照以下方法指定打印格式、是否添加日期或文件编号以及其他设置。这些设置将应用于打印列表中的所有图像。



- 按[MENU]按钮，在[▶4]选项卡中选择[打印设置]，然后按[Ⓢ]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[打印设置]，然后按[Ⓢ]按钮。在下一个屏幕上，可根据需要选择和配置项目(📖31)。

打印类型	标准	每页打印一张图像。
	索引	每页打印多张缩小的图像。
	全部	同时打印标准格式和索引格式的图像。
日期	开	打印的图像上有拍摄日期。
	关	—
文件编号	开	打印的图像上有文件编号。
	关	—
清除DPOF数据	开	打印后，将清除所有图像打印列表设置。
	关	—




- 在某些情况下，打印机或照片冲印服务可能无法在打印中应用所有的DPOF设置。
- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示[⚠]以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。



- 如果指定了[索引]，则无法将[日期]和[文件编号]同时设置为[开]。
- 某些兼容PictBridge的佳能品牌打印机(选购)无法进行索引打印。
- 将按照在[▶2]选项卡中设置的[日期/时间]格式(📖22)打印日期。

单张图像的打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片



1 选择[选择图像及打印份数]。

- 按[MENU]按钮，在[▶4]选项卡中选择[打印设置]，然后按[Ⓢ]按钮。
- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘选择[选择图像及打印份数]，然后按[Ⓢ]按钮(📖31)。

2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择图像，然后按[Ⓢ]按钮。
- 此时可指定打印份数。
- 如果为图像指定索引打印，该图像会以[✓]图标标示。再次按[Ⓢ]按钮可取消该图像的索引打印设置。将不再显示[✓]。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引





3 指定打印份数。

- 按[▲][▼]按钮或转动[●]转盘指定打印份数(最多99张)。
- 要对其他图像进行打印设置并指定打印份数, 请重复步骤2-3。
- 索引打印中不能指定打印数量。仅可按照步骤2的操作选择要打印的图像。
- 完成后, 请按[MENU]按钮返回菜单单屏幕。

多张图像的打印设置


▶ 静止图像 ▶ 短片



- 按照“单张图像的打印设置”(📖183)中步骤1的操作选择[选择图像范围], 然后按[⏏]按钮。
- 按照“选择图像范围”(📖123)中步骤2-3的操作指定图像。
- 按[▲][▼]按钮选择[命令], 然后按[⏏]按钮。


所有图像的打印设置

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 按照“单张图像的打印设置”(📖183)中步骤1的操作选择[选择全部图像], 然后按[⏏]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定], 然后按[⏏]按钮。

清除打印列表中的全部图像



- 按照“单张图像的打印设置”(📖183)中步骤1的操作选择[清除所有打印选择], 然后按[⏏]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[●]转盘选择[确定], 然后按[⏏]按钮。

打印添加至打印列表的图像(DPOF)

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 如果图像已添加至打印列表(📖182-📖184), 将相机连接至兼容PictBridge的打印机后会显示此屏幕。按[▲][▼]按钮选择[开始打印], 然后按[⏏]按钮, 即可轻松打印添加至打印列表的图像。
- 如果暂停DPOF打印作业, 恢复打印后会从下一张图像开始打印。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引




将图像添加至相册

▶ 静止图像 ▶ 短片

可在本相机中设置相册：从存储卡内选择要使用的图像(最多998张)，并使用CameraWindow将图像导入计算机(177)，这些图像将被复制到专用文件夹中。在线订制打印相册或使用您的打印机打印相册时，此功能非常便利。

选择一种选择方式



- 按[MENU]按钮，在[▶4]选项卡中选择[相册设置]，然后选择图像的选择方式。



- 如果使用的存储卡含有其他相机配置的打印设置，则本相机可能显示[!]以示警告。使用本相机更改打印设置，可能会覆盖之前所有的设置。

逐张添加图像

▶ 静止图像 ▶ 短片



1 选择[选择图像]。

- 按照“选择一种选择方式”(185)的步骤选择[选择图像]，然后按[确定]按钮。




2 选择图像。

- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择图像，然后按[确定]按钮。
- 将显示[✓]。
- 要从相册中删除图像，请再次按[确定]按钮。将不再显示[✓]。
- 重复此步骤指定其他图像。
- 完成后，按[MENU]按钮返回菜单屏幕。

将所有图像添加至相册


▶ 静止图像 ▶ 短片



- 按照“选择一种选择方式”(185)的步骤选择[选择全部图像]，然后按[确定]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[确定]按钮。

从相册中删除所有图像

▶ 静止图像 ▶ 短片



- 按照“选择一种选择方式”(185)的步骤选择[清除所有打印选择]，然后按[确定]按钮。
- 按[◀][▶]按钮或转动[转盘]选择[确定]，然后按[确定]按钮。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



附录

使用相机时的帮助信息

故障排除

如果您认为相机有问题，请首先查看以下各项解说，若仍未解决您的问题，请与佳能热线中心联系，有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。

电源

按电源按钮没有任何反应。

- 确认电池已充满电(📖19)。
- 确认电池以正确的方向插入(📖19)。
- 确认存储卡/电池仓盖完全关闭(📖20)。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。

电池电量迅速耗尽。

- 低温条件下电池性能会下降。请尝试稍微对电池进行保暖，例如将其放入口袋中，确保不要让端子接触到任何金属物体。
- 如果电池端子脏污，电池性能将会下降。尝试用棉签清洁端子，然后再将电池重新插入若干次。
- 如果这些措施不起作用，电池充电后电量仍很快耗尽，表示电池寿命已到。请购买新电池。

镜头没有收回。

- 请勿在开机状态下打开存储卡/电池仓盖。关闭盖子，打开相机电源，然后再次关闭(📖20)。

电池膨胀。

- 电池膨胀属正常现象，并非安全问题。但是，如果电池膨胀到无法再装入相机内，请与佳能热线中心联系。

在电视机上显示

相机图像在电视机上显示扭曲或不显示(📖174)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



拍摄

无法拍摄。

- 处于播放模式(📖111)时，请半按快门按钮(📖28)。

低光照下屏幕显示异常(📖30)。

拍摄时屏幕显示异常。

- 请注意，以下显示问题不会记录至静止图像但会记录至短片。
 - 在荧光灯或LED照明光源下，屏幕可能闪烁并出现横纹。

拍摄时无法以全屏显示(📖98)。

按下快门按钮时屏幕上闪烁(📖4)，无法进行拍摄(📖38)。

半按快门按钮时显示[📷](📖38)。

- 将[影像稳定器模式]设为[常开](📖53)。
- 升起闪光灯并将闪光模式设为[📷](📖96)。
- 提高ISO感光度(📖81)。
- 请将相机安装到三脚架上或采取其他措施保持相机稳固。此外，使用三脚架或采取其他措施固定相机时，应将[影像稳定器模式]设为[关](📖53)。

拍摄的图像没有对焦。

- 完全按下快门按钮拍摄之前，请先半按快门按钮对焦被摄体(📖28)。
- 确保被摄体在对焦范围内(📖214)。
- 将[自动对焦辅助光]设为[开](📖54)。
- 确认关闭了不需要的功能(微距拍摄等)。
- 尝试使用对焦锁或自动对焦锁拍摄(📖91、📖95)。

拍摄的图像模糊。

- 根据拍摄条件，使用触摸快门拍摄时可能易发生模糊现象。拍摄时请稳固握持相机。

半按快门按钮时，不显示自动对焦框且相机不对焦。

- 要显示自动对焦框且让相机正确对焦，半按快门按钮前，请尝试以高对比度的被摄体区域为中心进行构图。或者尝试反复半按快门按钮。

拍摄的被摄体太暗。

- 升起闪光灯并将闪光模式设为[📷](📖96)。
- 使用曝光补偿(📖79)调整亮度。
- 使用自动亮度优化(📖82)调整亮度。
- 使用自动曝光锁或点测光(📖79、📖80)。

被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 降下闪光灯并将闪光模式设为[📷](📖35)。
- 使用曝光补偿(📖79)调整亮度。
- 使用自动曝光锁或点测光(📖79、📖80)。
- 减少被摄体光照。

尽管闪光灯闪光，但拍摄的图像仍太暗(📖38)。

- 在闪光范围(📖212)内拍摄。
- 通过使用闪光曝光补偿或更改闪光输出光量(📖97、📖104)来调整亮度。
- 提高ISO感光度(📖81)。

使用闪光灯拍摄时，被摄体太亮，高光区域曝光过度。

- 在闪光范围(📖212)内拍摄。
- 降下闪光灯并将闪光模式设为[📷](📖35)。
- 通过使用闪光曝光补偿或更改闪光输出光量(📖97、📖104)来调整亮度。

使用闪光灯拍摄时出现白点。

- 这是闪光灯发出的光线反射尘埃或空气中的颗粒所致。

图像显得粗糙。

- 降低ISO感光度(📖81)。
- 在某些拍摄模式下，高ISO感光度可能会导致图像显得粗糙(📖56)。

被摄体出现红眼。

- 将[防红眼灯]设为[开](📖55)。在使用闪光灯拍摄时防红眼灯(📖4)会亮起。为获得最佳效果，让被摄体直视防红眼灯。同时，在室内场景中拍摄时尝试增加光源的亮度，并在更近的范围内拍摄。
- 使用红眼校正功能编辑图像(📖132)。

记录到存储卡的时间过长，或连续拍摄的速度变慢。

- 使用相机对存储卡进行低级格式化(📖164)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/ 混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



拍摄设置或快速设置菜单设置不可用。

- 可用的设置项目因拍摄模式而异。请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”、“快速设置菜单”和“拍摄选项卡”(📖195 – 📖201)。

不显示婴幼儿或儿童图标。

- 如果在面部信息(📖46)中没有设置出生年月，则不会显示婴幼儿和儿童图标。如果设置出生年月后仍不显示这些图标，请重新注册面部信息(📖46)，或确保日期/时间设置正确(📖167)。

触摸自动对焦或触摸快门不起作用。

- 如果触摸屏幕边缘，则触摸自动对焦或触摸快门将不起作用。触摸靠近屏幕中央的位置。

拍摄短片

显示的已拍摄时间不正确，或者记录中断。

- 使用相机格式化存储卡，或更换为支持高速记录的存储卡。请注意，即使显示的已拍摄时间不正确，存储卡上短片的长度也与实际记录时间相同(📖164、📖215)。

显示[🔴]且拍摄自动停止。

- 当相机无法快速将数据记录至存储卡时，相机的内存缓冲器会变满。可尝试采取以下措施：
 - 使用相机对存储卡进行低级格式化(📖164)。
 - 降低图像画质(📖51)。
 - 更换为支持高速记录的存储卡(📖215)。

无法进行变焦。

- 在[📷]模式(📖66)下无法进行变焦。
- 在[📹](📖63)和[📹]模式(📖75)模式下拍摄短片时无法进行变焦。

被摄体看起来扭曲。

- 在相机前快速通过的被摄体可能会出现扭曲。这不属于故障。

记录了线性噪点。

- 如果在黑暗的场景下，拍摄屏幕上可见到亮光或其他明亮光源，则可能会记录线性噪点。重新构图，使拍摄屏幕上或附近不再可见到明亮光源。

播放

无法进行播放。

- 如果使用计算机对文件进行了重新命名或更改了文件夹结构，则可能无法播放图像或短片。

播放停止或声音短时中断。

- 更换为已使用本相机执行低级格式化(📖164)的存储卡。
- 如果将短片复制到读取速度慢的存储卡，播放时可能会发生短时中断。
- 在计算机上播放短片时，如果计算机的性能不足，可能会发生丢帧和声音短时中断的情况。

播放短片时没有声音。

- 如果已开启[静音](📖168)或短片中的声音微弱时，请调整音量(📖25)。
- 在[📹](📖63)、[📹]模式(📖69、📖75)或[📹]模式(📖75)模式下拍摄的短片在播放时没有声音，因为在这些模式下不记录声音。

按[🔍]按钮无法访问故事集锦主屏幕。

- 连接至打印机时，主屏幕无法显示。断开相机与打印机的连接。
- Wi-Fi连接期间主屏幕无法显示。结束Wi-Fi连接。

相册中所需的被摄体图标未显示在故事集锦主屏幕上。

- 在简单信息显示模式(📖113)下，选择显示相册中人物姓名的图像，然后访问故事集锦主屏幕(📖137)。

存储卡

无法识别存储卡。

- 在插入存储卡的情况下重新启动相机(📖27)。

使用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件







附录

索引



计算机

无法将图像传输至计算机。





- 尝试通过连接线将图像传输至计算机时，请按照以下方法减慢传输速度。
 - 按[]按钮进入播放模式。按住[MENU]按钮的同时按[]和[]按钮。在下一显示屏幕中，按[][]按钮选择[B]，然后按[]按钮。

Wi-Fi


按[]按钮无法访问Wi-Fi菜单。

- 用连接线将相机连接至打印机或计算机时，无法访问Wi-Fi菜单。断开连接线的连接。

无法添加设备/目标设备。

- 最多可将20个连接信息项添加至相机。首先，从相机中删除不需要的连接信息，然后添加新设备/目标设备(160)。
- 要添加智能手机，请先在智能手机上安装专用应用程序Camera Connect(143)。
- 要添加计算机，请先在计算机上安装CameraWindow软件。同时请检查计算机和Wi-Fi环境及设置(148、150)。
- 请勿在微波炉、蓝牙设备或其他以2.4 GHz频段运行的设备等Wi-Fi信号干扰源附近使用相机。
- 使相机更靠近尝试连接的设备(例如接入点)，并确保设备之间没有其他物体。

无法连接至接入点。

- 确认将接入点信道设置为相机所支持的信道(212)。请注意，建议手动指定所支持的信道，而不是自动分配信道。



无法发送图像。

- 目标设备的可用存储容量不足。增加目标设备的存储空间并重新发送图像。
- 目标相机的存储卡的写保护开关处于锁定位置。将写保护开关滑至解锁位置。
- RAW图像无法发送。对于同时以JPEG和RAW格式拍摄的图像，仅发送JPEG版本。

无法调整图像大小以进行发送。

- 不能将图像调整为大于其原始大小记录像素设置的尺寸。
- 不能调整短片大小。

图像的发送时间较长。/无线连接中断。

- 发送多张图像时可能需要较长时间。尝试调整图像大小，以缩短发送时间(158)。
- 发送短片可能需要较长时间。
- 请勿在微波炉、蓝牙设备或其他以2.4 GHz频段运行的设备等Wi-Fi信号干扰源附近使用相机。请注意，即使显示[]，发送图像时可能仍需要较长时间。
- 使相机更靠近尝试连接的设备(例如接入点)，并确保设备之间没有其他物体。

想要在对相机进行处理或将相机交至他人之前删除Wi-Fi连接信息。

- 重置Wi-Fi设置(162)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



屏幕提示信息

如果显示错误提示信息，请按照以下方法解决。

拍摄或播放

没有存储卡

- 存储卡的插入方向可能错误。请以正确的方向重新插入存储卡(📖20)。

存储卡锁起

- 存储卡的写保护开关处于锁定位置。将写保护开关切换到解锁位置(📖20)。

不能记录

- 拍摄时相机中没有插入存储卡。要进行拍摄，请以正确的方向插入存储卡(📖20)。

存储卡错误(📖164)

- 如果已对支持的存储卡(📖2)进行了格式化，并将其以正确的方向插入(📖20)后仍出现相同的错误提示信息，请联系佳能热线中心。

存储卡容量不足

- 存储卡上没有足够的可用空间拍摄(📖35、📖56、📖78、📖101)或编辑图像(📖129)。请删除不需要的图像(📖124)或插入有足够可用空间的存储卡(📖20)。

触摸自动对焦不可用

- 触摸自动对焦在当前拍摄模式下不可用(📖195)。

已取消触摸自动对焦

- 选择进行触摸自动对焦的被摄体无法再被检测到(📖94)。

请为电池充电(📖19)

没有图像

- 存储卡上没有可显示的图像。

保护!(📖122)

不能确认的图像/不兼容的JPEG/图像太大/无法播放MOV/无法播放MP4

- 不支持的图像或数据已损坏的图像无法显示。
- 曾在计算机上编辑过或重命名的图像，或者使用其他相机拍摄的图像可能无法显示。

不能放大/不能旋转/不能修改图像/不能修改/无法指定类别/不能指定的图像/没有识别信息

- 曾在计算机上重命名或编辑过的图像，或者使用其他相机拍摄的图像可能无法使用以下功能。请注意，标记星号(*)的功能不适用于短片：编辑识别信息(📖119)*、放大(📖120)*、旋转(📖126)*、收藏图像(📖127)、编辑(📖129)*、打印列表(📖182)*和相册设置(📖185)*。

选择范围不正确

- 指定图像选择范围(📖123、📖126、📖184)时，尝试选择“最后一张图像”之后的图像作为“第一张图像”，或者相反。

超过最多指定张数

- 在打印列表(📖182)或相册设置(📖185)中选择的图像数量超过了998张。请选择小于或等于998张图像。
- 打印列表(📖182)或相册设置(📖185)的设置无法正确保存。请减少选择图像的数量，然后重试。
- 在保护(📖122)、删除(📖124)、收藏图像(📖127)、打印列表(📖182)或相册设置(📖185)中选择的图像数量超过了500张。

命名错误!

- 无法创建文件夹或记录图像，因为已达到存储卡支持的最大文件夹编号(999)，且文件夹中的图像已达到最大图像编号(9999)。在[📁]选项卡中，将[文件编号]改为[自动重设](📖163)或格式化存储卡(📖164)。

镜头出错

- 在镜头正在移动时将其握住，或在多尘、多沙的环境下使用相机，则可能出现此错误。
- 如果频繁显示此错误提示信息，可能表明相机损坏。这种情况下，请与佳能热线中心联系。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



检测到相机错误(错误编号)

- 如果拍摄后立即显示此错误提示信息，图像可能尚未保存。请切换到播放模式查看图像。
- 如果频繁显示此错误提示信息，可能表明相机损坏。这种情况下，请记下错误编号(Exx)，然后与佳能热线中心联系。

文件错误

- 即使将相机连接到打印机，使用其他相机拍摄的照片或经过计算机软件更改的照片也可能无法正确打印(🔗179)。

打印错误

- 检查纸张尺寸设置(🔗181)。如果设置正确时仍显示此错误提示信息，请重新启动打印机，再次在相机上完成设置。

墨水收集器已满

- 请与佳能热线中心联系请求协助以更换墨水收集器。

Wi-Fi

连接失败

- 未识别出接入点。检查接入点设置(🔗150)。
- 未发现设备。关闭相机电源后再打开，并重新尝试连接。
- 检查想要连接的设备并确保该设备连接准备就绪。

无法确定接入点

- 同时按下了多个接入点的WPS按钮。再次尝试重新连接。

找不到接入点

- 检查并确保接入点已开启。
- 手动连接至接入点时，确保已输入了正确的SSID。

密码不正确/Wi-Fi安全设置不正确

- 检查接入点安全设置(🔗150)。

IP地址冲突

- 重新设置IP地址，以避免与另一个IP地址冲突。

已断开/未收到文件/发送失败

- 您可能处于Wi-Fi信号受到阻碍的环境。
- 避免在微波炉、蓝牙设备和其他以2.4 GHz频段运行的设备周围使用相机的Wi-Fi功能。
- 使相机更靠近尝试连接的设备(例如接入点)，并确保设备之间没有其他物体。
- 检查已连接的设备，确认其未处于错误状态。

发送失败

存储卡错误

- 即使以正确的方向插入已格式化的存储卡，但仍出现相同的错误提示信息时，请联系佳能热线中心。

未收到文件

存储卡容量不足

- 目标相机存储卡上没有足够的可用空间接收图像。删除图像来获得更大的存储卡空间，或插入一张有足够空间的存储卡。

未收到文件

存储卡锁起

- 用于接收图像的相机存储卡的写保护开关位于锁定位置。将写保护开关滑至解锁位置。

未收到文件

命名错误!

- 在用于接收文件的相机上，当达到最大文件夹编号(999)和最大图像编号(9999)时，该相机将无法接收图像。

请检查网络设置

- 检查设置，确保计算机能以当前的网络设置连接至Internet。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件


附录

索引



屏幕显示信息

■ 拍摄(信息显示)



- (1) 拍摄模式(195)、场景图标(39)
- (2) 闪光模式(96)
- (3) 闪光曝光补偿/闪光输出光量(97、104)
- (4) 测光方式(80)
- (5) 高ISO感光度降噪功能(81)
- (6) 中性灰滤镜(82)
- (7) 省电模式(166)
- (8) 驱动模式(45)、自动包围曝光拍摄(82)、对焦点包围曝光(89)
- (9) 照片风格(85)
- (10) 白平衡(83)
- (11) 自动亮度优化(82)
- (12) 触摸快门(45)
- (13) 自拍(43)
- (14) 影像稳定器模式图标(41)
- (15) 电池电量(192)
- (16) 静止图像压缩率(98)、记录像素设置(98)
- (17) 可拍摄张数(215)
- (18) 最大连拍张数

- (19) 短片画质(51)
- (20) 变焦倍率(42)、数码长焦附加镜(90)
- (21) 剩余拍摄时间(215)
- (22) 柱状图(114)
- (23) 快速设置菜单(30)
- (24) 对焦范围(88)、自动对焦锁(95)
- (25) 自动对焦框(90)、点测光AE区框(80)
- (26) 网格线(107)
- (27) 自动曝光锁(79)、闪光曝光锁(97)
- (28) 快门速度(101、102)
- (29) 光圈值(102)
- (30) 电子水准仪(52)
- (31) 曝光级别(102)
- (32) ISO感光度(81)
- (33) 变焦条(35)
- (34) 混合式自动模式(37)
- (35) 相机抖动警告(38)
- (36) 防风屏(74)
- (37) 时区设置(167)
- (38) 影像稳定器(53)
- (39) 自动水平校准(53)
- (40) 自动低速快门(74)
- (41) 衰减器(75)
- (42) 曝光模拟(79)
- (43) 手动对焦指示(88)
- (44) 曝光补偿(79)

电池电量

屏幕上会出现图标或提示信息，显示电池的电量状态。

显示	含义
	电量充足
	略有消耗，但仍充足
	电量几乎耗尽。请尽快为电池充电。
[请为电池充电]	电量已耗尽。请立即为电池充电。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单


附件

附录

索引



播放(详细信息显示)



- | | |
|---------------------------|---------------------------------|
| (1) 短片(📖35、📖111) | (14) 快门速度(📖101、📖102) |
| (2) 摘要短片(📖115) | (15) 光圈值(📖102) |
| (3) 编组播放(📖118) | (16) 曝光补偿级别(📖79) |
| (4) 当前图像编号/图像总数 | (17) ISO感光度(📖81) |
| (5) 柱状图(📖114) | (18) 高光色调优先(📖83) |
| (6) 电池电量(📖192) | (19) 白平衡(📖83) |
| (7) Wi-Fi信号强度(📖158) | (20) 白平衡校正(📖84)、照片风格设置详细信息(📖85) |
| (8) 图像编辑(📖129)、短片压缩(📖136) | (21) 闪光灯(📖96)、闪光曝光补偿(📖97) |
| (9) 收藏图像(📖127) | (22) 测光方式(📖80) |
| (10) 保护(📖122) | (23) 自动亮度优化(📖82) |
| (11) 文件夹编号 - 文件编号(📖163) | (24) 中性灰滤镜(📖82)、片段播放效果(📖75) |
| (12) 拍摄日期/时间(📖21) | |
| (13) 拍摄模式(📖195) | |

- | | |
|----------------------------------|---|
| (25) 高ISO感光度降噪功能(📖81) | (28) 压缩率(图像画质)(📖98)/记录像素(📖51)、摘要短片(📖37)、RAW(📖99)、MP4(短片)、相册(📖137) |
| (26) 对焦范围(📖88)、红眼校正(📖132) | (29) 静止图像: 记录像素设置(📖215)
短片: 播放时间(📖215) |
| (27) 图像画质/帧频(短片)(📖51)、编组播放(📖118) | (30) 文件大小 |



在电视机上观看图像(📖174)时, 有些信息可能不会显示。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件











附录

索引



短片控制面板一览

按照“观看”(📖111)中描述的方法访问短片控制面板，可在该面板中执行以下操作。

	触摸可显示音量面板，然后触摸[▲][▼]调整音量。音量为0时，将显示[🔊]。
	播放
	慢镜头(要调整播放速度，请按[◀][▶]按钮或转动[🌀]转盘。不会播放声音。)
	后退跳过*或上一个短片(📖136)(要连续后退跳过，请按住[⏮]按钮。)
	上一帧(要快退，请按住[⏮]按钮。)
	下一帧(要快进，请按住[⏭]按钮。)
	前进跳过*或下一个短片(📖136)(要连续前进跳过，请按住[⏭]按钮。)
	删除短片(选择摘要短片时显示，📖136)
	编辑(📖135)
	将相机连接至兼容PictBridge的打印机时显示(📖179)。

* 显示当前帧前后约4秒的帧。



- 短片播放期间，可以按[◀][▶]按钮后退或前进跳过(或跳转到上一个短片或下一个短片)。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能和菜单列表

各拍摄模式下可使用的功能

功能 \ 拍摄模式	C	M	Av	Tv	P	AUTO	[相机图标]																		[人像图标]										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
曝光补偿(ⓘ79)	*1	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ISO感光度(ⓘ81)	AUTO	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ISO 125 - 12800	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	
驱动模式(ⓘ45)	□	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	A	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	H	*1	○	○	○	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	-	○
		*1	○	○	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○
闪光灯闪光(ⓘ96)	⚡	*1	-	-	-	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
	⚡	*1	○	○	○	○	-	-	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-		
	⚡	*1	-	○	-	○	*2	*2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
闪光曝光补偿(ⓘ97)	±0	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-			
	-±2	*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
闪光输出量(ⓘ104)	最小/中等/最大	*1	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

○ 可用或自动设置。 - 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能		拍摄模式																																
		C	M	Av	Tv	P		AUTO																										
Av/Tv设置 (101、 102)	光圈值	*1	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-				
	快门速度	*1	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-			
	B门	*1	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
程序偏移(79)		*1	*3	*3	*3	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
待机状态自动曝光锁/ 闪光曝光锁*4(79、97)		*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○			
自动曝光锁(记录期间)、 曝光补偿(73、79)		*1	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○
自动对焦锁(指定给环功能选择时) (107)		*1	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
自动对焦锁(指定给短片按钮时) (107)		*1	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	
记录期间的触摸自动对焦锁 (95)		*1	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	○	-	-	-	-	○	○	-	○	-	○	-	-		
光学变焦		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
对焦范围 (88)		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		*1	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	MF	*1	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○

○ 可用或自动设置。 - 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能 \ 拍摄模式	C M Av Tv P AUTO																																	
记录短片时手动对焦切换(📖73)	*1	o	o	o	o	o	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
移动自动对焦框(📖91)	中央		*1	o	o	o	o	-	-	-	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
	周边		*1	o	o	o	o	-	-	-	o	o	o	*5	*5	*5	o	o	-	o	o	-	-	-	o	o	-	o	o	o	o	o	-	
触摸自动对焦(📖94)	*1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	*5	*5	*5	o	o	-	o	o	-	-	-	o	o	-	o	o	o	o	o	-		
面部选择(📖94)	*1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	o	-	o	o	-	o	o	o	o	-	-	o	o	o	o	-		
触摸快门(📖45)	*1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	-	-	o	o	*6	o	o	-	o	o	o	o	o	o	*6	-	-	-	-	-	
更改拍摄信息显示(📖30)	*1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	-	

*1 选项因指定的拍摄模式而异。

*2 不可用，但在某些情况下会切换至。

*3 为维持最佳曝光，除光圈值或快门速度外，可能还会自动更改ISO感光度。

*4 在闪光模式下，闪光曝光锁不可用。

*5 仅在选择时。

*6 仅适用于拍摄。被摄体指定不可用。

o 可用或自动设置。 - 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



快速设置菜单

功能		拍摄模式	拍摄模式							相机图标																								
			C	M	Av	Tv	P	☒	AUTO	📷	📷	📷	📷	📷	📷	HDR	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷				
自动对焦方式 (📖90)	👤+追踪	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	AF ☐	*1	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
自动对焦操作 (📖92)	ONESHOT	*1	○	○	○	○	○	*2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	SERVO	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-	○	-	○	○	-	○	-	-	○	○	-	-	-	-	-				
图像画质(📖98)		请参阅“拍摄选项卡”(📖201)。																																
短片记录尺寸 (📖51)	设置为NTSC时	📷FHD 59.94P	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		📷FHD 29.97P	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		📷FHD 23.98P	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		📷FHD 29.97P	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	设置为PAL时	📷FHD 50.00P	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		📷FHD 25.00P	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		📷FHD 25.00P	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		📷VGA 25.00P	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○ 可用或自动设置。 - 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能 \ 拍摄模式		C	M	Av	Tv	P	AUTO	📷																		📢										
								📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	
静止图像 纵横比 (📖50)	16:9	*1	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	*4	○	*4	○	○				
	3:2	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-			
	4:3	*1	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○	○	*4	-	*4	-	-			
	1:1	*1	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-				
自拍 (📖43)	📷 / 📷 / 📷 / 📷		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	自定义计时器	延迟* ⁵ 拍摄数量* ⁶	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
中性灰滤镜 (📖82)	ND OFF	*1	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	ND AUTO	*1	○	○	○	○	-	-	○	○	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-		
	ND ON	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
白平衡 (📖83)	AWB	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	📷 / 🏠 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	📷 / 📷	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	📷	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
白平衡校正(📖84)		*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
白平衡校正(水下)(📖58)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
颜色调整(双轴)(📖71)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
设置色温(📖85)		*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○

○ 可用或自动设置。 - 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能











































设置菜单

附件

附录

索引



功能	拍摄模式	CMAvTvP																														
		CM	Av	Tv	P		AUTO																									
照片风格 (85)		*1	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	
		*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	 /  /  /  /  /  /  /  / 	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	
		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
测光模式 (80)	 / 	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		*1	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	 / 	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	
自动亮度优化 (82)		*1	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	
		*1	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-	○	

*1 选项因指定的拍摄模式而异。

*2 在检测到被摄体移动时为[SERVO]。

*3 与纵横比设置同步，为自动设置(85)。

*4 自动设置以符合短片记录尺寸的纵横比。

*5 在无法选择拍摄张数的模式下不能设置为0秒。

*6 在无法选择拍摄张数的模式下为1张(无法更改)。

○ 可用或自动设置。 - 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能		拍摄模式	拍摄模式							相机图标																	麦克风图标																
			C	M	Av	Tv	P		AUTO																																		
📷 2	触摸快门 (📖45)	启用	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		关闭	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	面部识别设置 (📖46)	开/关	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	设置 按钮(📖107)		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	设置 按钮(📖107)		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	设置 功能(📖105)		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	快速设置菜单布局(📖108)		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保存设置(📖109)			*1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
📷 3*5	数码变焦 (📖42)	标准	*1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		关	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.6x/2.0x	*1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自动对焦操作(📖92)			请参阅“快速设置菜单”(📖198)。																																							
	自动对焦方式(📖90)			请参阅“快速设置菜单”(📖198)。																																							
	自动对焦框大小*2 (📖91)	普通	*1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小		*1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
连续自动对焦 (📖93)	开	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	关	*1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 可用或自动设置。 - 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能	拍摄模式		C	M	Av	Tv	P		AUTO																																								
																	HDR																																
	AF+MF(93)	开/关	*1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	自动对焦辅助光(54)	开	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		关	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	手动对焦点放大(88)	关	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5倍/10倍	*1	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	安全手动对焦(88)	开	*1	0	0	0	0	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		关	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手动对焦峰值设置(89)	峰值	开	*1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			关	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		级别	低/高	*1	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	影像稳定器设置(53)	影像稳定器模式	关	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			常开	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			仅拍摄时	*1	0	0	0	0	-	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		动态影像稳定器	低	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	标准		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	高		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	自动水平校准(53)	启用	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
关闭		*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

0 可用或自动设置。- 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能		拍摄模式		相机图标														其他图标																		
				C	M	Av	Tv	P	AI	AUTO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5*7	自动包围拍摄 (89)	包围曝光 关	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
		自动包围曝光	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		对焦点包围曝光	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	ISO感光度 (81)	ISO感光度	请参阅“拍摄选项卡” (201)。																																	
		设置ISO自动功能	ISO上限	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
			ISO变率	标准	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	快/慢	*1		-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	高光色调优先 (83)	关闭	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
		启用	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-
	自动亮度优化 (82)		请参阅“快速设置菜单” (198)。																																	
	测光模式 (80)		请参阅“快速设置菜单” (198)。																																	
	中性灰滤镜 (82)		请参阅“快速设置菜单” (198)。																																	

○ 可用或自动设置。- 不可用。

功能		拍摄模式	C	M	Av	Tv	P	📷	AUTO	📷														📹									
										📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	HDR	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷	📷			
📷 5*7	闪光灯模式	自动	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
		手动	*1	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	闪光灯曝光补偿		请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”(📖195)。																														
	闪光灯输出		请参阅“各拍摄模式下可使用的功能”(📖195)。																														
	快门同步	前帘同步	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
		后帘同步	*1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	防红眼灯	开	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
		关	*1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
	安全闪光曝光	开	*1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-	-	-	-	-
关		*1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0 可用或自动设置。- 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能	拍摄模式	C M Av Tv P AUTO																																								
0*3	白平衡(📖83)	请参阅“快速设置菜单”(📖198)。																																								
	自定义白平衡(📖84)	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	○	○	-		
	白平衡校正(📖84)	请参阅“快速设置菜单”(📖198)。																																								
	照片风格(📖85)	请参阅“快速设置菜单”(📖198)。																																								
	高ISO感光度降噪功能(📖81)	标准	*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		低/高	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	点测光AE区(📖80)	中央点测光/自动对焦点	*1	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	安全偏移(📖102)	开	*1	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
关		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
颜色调整	请参阅“快速设置菜单”(📖198)。																																									

○ 可用或自动设置。 - 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



功能	拍摄模式	CMAvTvP																																						
		AO	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9	7*9							
7*9	强调星星 (67)	锐利/柔和	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		关	*1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
	星空人像设置 (66)	星星可见度	标准	*1	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
		显眼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	延时短片设置 (75)	拍摄场景	场景1/ 场景2/ 场景3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-
		间隔/拍摄	1-4秒/ 30-900张 (场景1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5-10秒/ 30-720张 (场景2)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11-30秒/ 30-240张 (场景3)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自动曝光	锁定首次 拍摄设置/ 每次拍摄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-		
查看图像	启用/ 关闭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	o	-	

o 可用或自动设置。- 不可用。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



■ 设置选项卡

选项卡	项目	参考页
🔊1	创建文件夹	📖163
	文件编号	📖163
	格式化	📖164
	视频制式	📖165
	电子水准仪	📖52
	开机画面	📖165
	🔋2	省电模式
节电		📖28
显示屏亮度		📖166
夜间显示		📖167
时区设置		📖167
日期/时间		📖167
镜头收回时间		📖168

选项卡	项目	参考页
🔊3	语言 🗣️	📖168
	静音	📖168
	音量	📖168
	声音选项	📖169
	提示	📖169
	模式图标尺寸/信息	📖169
🔋4	触摸操作	📖169
	单位	📖170
	无线设置	📖142
	认证徽标显示	📖170
	版权信息	📖170
	重设全部设置	📖171

■ 我的菜单选项卡

选项卡	项目	参考页
★1	我的菜单设置	📖110

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



播放选项卡

选项卡	项目	参考页
▶1	保护	122
	旋转	126
	删除	124
	收藏图像	127
	幻灯片播放	121
	▶2	播放相册
▶2	列出/播放摘要短片	115
	片段合并	140
	图像搜索	116
	创意滤镜	131
▶3	调整尺寸	129
	剪裁	130
	红眼校正	132
	面部识别信息	115
	RAW图像处理	133
▶4	打印设置	183
	相册设置	185

选项卡	项目	参考页
▶5	切换效果	111
	索引效果	116
	滚动显示	111
	编组图像	118
	横竖画面转换	127
	播放开始位置	111
	用⏮进行图像跳转	118
▶6	设置触摸动作	128
	播放信息显示	113

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



使用须知

- 本相机属于高精度电子设备。避免相机跌落或使其受到强烈冲击。
- 切勿使相机靠近产生强电磁场的磁体、电动机或其他设备。电磁波可能导致故障或删除图像数据。
- 如果相机或屏幕上沾水或粘附污垢，请用干燥的软布(例如眼镜布)擦拭。请勿用力擦拭。
- 切勿使用含有机溶剂的清洁剂清洁相机或屏幕。
- 请用吹气刷除去镜头上的灰尘。如果难以清洁，请与佳能热线中心联系。
- 为避免因温度突然变化(将相机从寒冷的地方带到温暖的环境时)而导致相机表面形成结露，可将相机置于密闭的、可再封口的塑料袋里，使其逐渐适应温度变化，然后再从袋里取出相机。
- 如果相机上已形成结露，请立即停止使用。在这种状态下继续使用相机可能会损坏相机。请取出电池和存储卡，待水分完全蒸发之后再继续使用。
- 将未使用的电池存放在塑料袋或其他容器中。如果长时间不使用电池，为保持电池性能，确保每年充一次电，并在长期存放电池前使用相机直至电池电量耗尽。

规格

相机

图像传感器

相机有效像素 (某些图像处理可能会使用更少的像素).....	约2010万像素
总像素	约2090万像素
图像大小	1.0"

镜头

焦距 (以35mm胶片换算)	8.8 – 36.8 mm(24 – 100 mm)
变焦放大倍率	4.2倍
逐级变焦	24、28、35、50、85、100 mm

数码变焦

放大倍率	约4倍
最大放大倍率 (数码变焦×光学变焦).....	约17倍
焦距 (长焦端最大焦距， 以35mm胶片换算)	约400 mm

屏幕(显示屏)

类型	TFT 彩色液晶屏
屏幕尺寸	3.0"
有效像素	约1,040,000点

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



连续拍摄(符合CIPA准则)

速度

(因被摄体、变焦位置、其他拍摄

因素以及存储卡品牌而异。) ONE SHOT H: 约8.0张/秒
(最多30张)

ONE SHOT L: 约4.0张/秒

SERVO H: 约5.4张/秒(最多
46张)

SERVO L: 约4.0张/秒

内置闪光灯

闪光范围(广角端)..... 50 cm – 7.0 m

闪光范围(长焦端)..... 40 cm – 4.0 m

快门速度

自动模式(自动设置)..... 1 – 1/2000秒

所有拍摄模式下的范围

最慢..... 30秒

最快..... 1/2000秒

速度(单位: 秒)..... Tv、M模式

(B门)30、25、20、15、13、
10、8、6、5、4、3.2、2.5、
2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、
0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、
1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、
1/20、1/25、1/30、1/40、
1/50、1/60、1/80、1/100、
1/125、1/160、1/200、1/250、
1/320、1/400、1/500、1/640、
1/800、1/1000、1/1250、
1/1600、1/2000

括号中的速度仅适用于M模式
在“手动”短片模式下,不
能设置1/6或更慢的速度

光圈

F值..... 1.8 – 11 (W)

2.8 – 11 (T)

自动对焦

自动对焦方式..... 面部+自动跟踪对焦(自动对焦
框数量: 最多31个)、单点自
动对焦

文件格式..... 符合相机文件系统设计规则
(DCF), 兼容DPOF(1.1版)

数据类型(静止图像)

图像文件格式..... Exif 2.3(DCF 2.0)

图像类型..... JPEG、RAW(佳能原创:
14位、CR2)

数据类型(短片)

记录格式..... MP4

视频..... MPEG-4 AVC/H.264

音频..... MPEG-4 AAC LC(立体声)

电源

电池..... NB-13L

接口

有线..... 高速USB(Micro)、
HDMI(Type D)

无线..... Wi-Fi

规格: IEEE 802.11b/g/n

频率: 2.4 GHz

信道: 1 – 11

安全: WEP、WPA-PSK(AES/
TKIP)、WPA2-PSK(AES/TKIP)
NFC

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



操作环境

温度 0 – 40°C

尺寸(符合CIPA准则)

(宽×高×厚) 105.5×60.9×42.2 mm

重量(符合CIPA准则)

包括电池、存储卡 约319 g

仅相机机身 约294 g

可拍摄张数/记录时间、播放时间

可拍摄张数(符合CIPA准则)	约265张
省电模式下的可拍摄张数	约355张
短片记录时间(符合CIPA准则)*1	约55分钟
短片记录时间(连续拍摄)*2	约1小时30分
播放时间*3	约5小时

*1 在下列条件下反复拍摄时的总时间:

- 在[AUTO]模式下, 所有其他设置为默认设置
- 记录、停止、变焦、开启和关闭相机

*2 在下列条件下反复拍摄时的总时间:

- 在[AUTO]模式下, 所有其他设置为默认设置
- 达到单次记录时的最大时长或最大容量时, 自动停止/重新开始

*3 以幻灯片形式播放静止图像时的时间。

拍摄范围

拍摄模式	对焦范围	最大广角(📷)	最大长焦(📷)
AUTO*	—	5 cm – 无限远	40 cm – 无限远
其他模式	📷	5 cm – 无限远	40 cm – 无限远
	📷	5 cm – 50 cm	—
	📷	5 cm – 50 cm	—
	📷	1.5 m – 20 m	1.5 m – 20 m

*手动对焦时也是如此。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



每张存储卡的可拍摄张数

纵横比(3:2)为3:2时每张存储卡的可拍摄张数如下。请注意，可拍摄的张数因图像的纵横比而异。

每张16 GB存储卡上的可拍摄张数(大约拍摄张数)

L	▲L	1786
	▣L	2999
M	▲M	3982
	▣M	6656
S1	▲S1	6073
	▣S1	11043
S2		7712
RAW		525

- 表中的测量值基于佳能公司的测试条件，根据被摄体、存储卡和相机设置可能会有所不同。

每张存储卡的记录时间

尺寸	帧频/视频制式	每张16 GB存储卡的记录时间(约)	单个短片的记录时间(约)
FHD (1920×1080)	FHD 59.94P (NTSC) FHD 50.00P (PAL)	59分30秒	29分59秒
	FHD 23.97P、 FHD 23.98P *(NTSC) FHD 25.00P (PAL)	1小时26分5秒	29分59秒
HD (1280×720)	HD 23.97P (NTSC) HD 25.00P (PAL)	4小时5分15秒	29分59秒
VGA (640×480)	VGA 23.97P (NTSC) VGA 25.00P (PAL)	10小时22分35秒	1小时

*实际帧频：23.976帧/秒。

- 表中的测量值基于佳能公司的测试条件，根据被摄体、存储卡和相机设置可能会有所不同。
- 单个短片的记录时间基于SD Speed Class(传输速率级别)为10的存储卡。使用传输速率级别低于该级别的存储卡时，记录可能会停止。文件大小达到4 GB时，或存储卡已满时，记录也会自动停止。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



电池NB-13L

类型:	可充电锂离子电池
额定电压:	3.6 V直流电
额定容量:	1250 mAh
充放电次数:	约300次
工作温度:	0 – 40°C

电池充电器CB-2LHT

额定输入:	100 – 240 V交流电(50/60 Hz) 0.09 A(100 V) – 0.06 A(240 V)
额定输出:	4.2 V直流电、0.7 A
充电时间:	约2小时10分钟(使用电池NB-13L时)
工作温度:	5 – 40°C

小型电源转接器CA-DC30T

额定输入:	100 – 240 V交流电(50/60 Hz) 0.07 A(100 V) – 0.045 A(240 V)
额定输出:	5.0 V直流电、0.55 A
充电时间:	约5小时*(NB-13L插入相机内进行充电时) *根据电池剩余电量的不同，充电时间会有很大不同。
工作温度:	5 – 40°C

- 尺寸、重量和可拍摄张数基于CIPA(日本相机与影像产品协会)的测试准则。
- 有些拍摄条件下，可拍摄张数和记录时间可能会少于上述数值。
- 表中的数值为使用电量充足的电池时获得的可拍摄张数/时间。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



索引

数字和字母

AUTO模式(拍摄模式) 23、35

Av(拍摄模式) 102

C(拍摄模式) 106

Camera Connect 143

CameraWindow 177

DPOF 182

GPS信息显示 114

HDMI连接线 174

iFrame短片(短片模式) 77

ISO感光度 81

M(拍摄模式) 102

P(拍摄模式) 78

PictBridge 174、179

RAW 99

RAW图像处理 133

SD/SDHC/SDXC存储卡 → 存储卡

Tv(拍摄模式) 101

Wi-Fi菜单 145

Wi-Fi功能 142

B

白平衡(色彩) 83

包装内物品 2

保护 122

曝光

补偿 79

闪光曝光锁 97

自动曝光锁 79

背景散焦(拍摄模式) 64

编辑

调整图像尺寸 129

红眼校正 132

剪裁 130

编辑或删除连接信息 160

变焦 23、36、42

标准(短片模式) 73

播放 → 观看

C

菜单

基本操作 31

列表 195

测光方式 80

查看对焦点 120

程序自动曝光 78

重设全部设置 171

触摸 18

触摸动作 128

触摸快门 45

触摸屏面板 18

触摸自动对焦 94

创意滤镜 131

存储卡 2

记录时间 215

错误提示信息 190

D

打印 179

→ 打印

电池 → 日期/时间
(日期/时间电池)

充电 19

电量 192

节电功能 28

省电模式 166

电池充电器 2、173

电视机显示 174

电源 173

→ 电池、→ 电池充电器

电子水准仪 52

端子 174、179

短片

编辑 135

记录时间 215

图像画质(记录像素/帧频) 51

对焦

触摸自动对焦 94

手动对焦峰值 89

伺服自动对焦 92

自动对焦框 90

自动对焦锁 95

对焦点包围曝光 89

对焦范围

快速 58

手动对焦 88

水下微距 58

微距 88

对焦锁定 91

F

发送图像 155

防风屏 74

放大显示 120

附件 173

G

高反差景物(拍摄模式) 61

高ISO感光度降噪功能 81

故事集锦 137

故障排除 186

观看 25

单张图像显示 25

电视机显示 174

放大显示 120

幻灯片播放 121

索引显示 116

跳转显示 118

图像搜索 116

H

红眼校正 132

幻灯片播放 121

混合式自动(拍摄模式) 37

J

记录像素(图像大小) 98

剪裁 130、180

将图像保存至计算机 177

将图像发送至其他相机 155

将图像发送至智能手机 143

节电功能 28

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



K

- 颗粒黑白(拍摄模式) 65
- 快速(对焦范围) 58
- 快速设置菜单
 - 列表 198

L

- 连续拍摄 40、45

M

- 面部识别 46
- 面部选择 94
- 默认设置 → 重设全部设置

P

- 拍摄
 - 拍摄日期/时间 → 日期/时间
 - 拍摄信息 107、192
- 片段(短片模式) 75
- 屏幕
 - 菜单 → 快速设置菜单、菜单
 - 图标 192、193
 - 显示语言 23

Q

- 全部删除 125

R

- 人像(拍摄模式) 57
- 日期/时间
 - 更改 22
 - 日期/时间电池 22

- 设置 21
 - 世界时钟 167
- 柔焦(拍摄模式) 65
- 软件
 - 安装 148、177
 - 将图像保存至计算机 177

S

- 色彩(白平衡) 83
- 删除 124
- 闪光曝光锁 97
- 闪光灯
 - 关闭闪光灯 96
 - 慢速同步 96
 - 闪光曝光补偿 97
 - 闪光灯开 96
- 声音 168
- 省电模式 166
- 时钟 34
- 世界时钟 167
- 收藏图像 127
- 手持拍夜景(拍摄模式) 57
- 手动(短片模式) 104
- 手动对焦(对焦范围) 88
- 数码变焦 42
- 数码长焦附加镜 90
- 水下(拍摄模式) 58
- 水下微距(对焦范围) 58
- 伺服自动对焦 92
- 搜索 116

T

- 调整图像尺寸 129
- 跳转显示 118
- 通过接入点连接 150
- 图像
 - 保护 122
 - 播放 → 观看
 - 删除 124
 - 显示时间 55
- 图像画质 → 压缩率
- 拖拽 18

W

- 玩具相机效果(拍摄模式) 64
- 腕带 → 相机带
- 网格线 107
- 微距(对焦范围) 88
- 微缩景观效果(拍摄模式) 63
- 为图像进行地理位置标记 159
- 文件编号 163

X

- 显示语言 23
- 相册设置 185
- 相机
 - 重设全部设置 171
- 相机带 2
- 相机接入点模式 148
- 携带相机旅行 167
- 星空(拍摄模式) 66
 - 星空轨迹(拍摄模式) 68

- 星空间隔短片(拍摄模式) 69
- 星空夜景(拍摄模式) 67

- 旋转 126

Y

- 压缩率 98
- 延时短片(拍摄模式) 75
- 焰火(拍摄模式) 57
- 摇摄(拍摄模式) 60
- 遥控拍摄 159
- 影像稳定器 53、100
- 鱼眼效果(拍摄模式) 61

Z

- 指示灯 34、54、55
- 中性灰滤镜 82
- 自定义白平衡 84
- 自动包围曝光拍摄 82
- 自动曝光锁 79
- 自动对焦方式 90
- 自动对焦框 90
- 自动对焦锁 95
- 自动亮度优化 82
- 自拍 43
 - 2秒延时自拍 44
 - 自定义自拍 44
- 自拍人像(拍摄模式) 59
- 纵横比 50

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/ 混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



Wi-Fi(无线LAN)注意事项

- 有关可以使用无线局域网的国家或地区
 - 由于无线局域网功能的使用可能受到各个国家或地区的法律等的限制，若有违反，可能会受到惩罚。因此，请在佳能网站上确认可以使用无线局域网功能的国家或地区。请注意，佳能对于在除此以外的国家和地区使用无线局域网所导致的问题恕不承担责任。敬请谅解。
- 以下行为可能会受到法律惩罚：
 - 改装或变动本产品
 - 取下产品的认证标签
- 根据国际汇兑和国际贸易法律法规，向日本以外的国家和地区出口重要服务资源(包括本产品)时，需要获得日本政府的出口许可(或劳务交易许可)。
- 本产品使用美国制造的加密软件，所以须遵守美国出口管理条例，并且不得将本产品出口或携带至美国贸易禁运国家和地区。
- 请务必牢记您使用的无线LAN设置。
错误操作本产品、受到无线电波或静电的影响、发生意外或出现故障，均可能会改变或删除储存在本产品中的无线LAN设置。为保险起见，请务必牢记无线LAN设置。
- 将本产品交至他人、进行处置或送修时，如有需要，请务必记录本产品的无线LAN设置并将本产品重置为默认设置(删除当前设置)。
- 对于因本产品遗失或失窃导致的损害，佳能公司恕不承担责任，敬请谅解。
对于因本产品遗失或失窃后，对本产品中已注册目标设备进行未经授权访问或使用而导致的损害或损失，佳能公司恕不承担责任，敬请谅解。

- 请务必按照本指南中的说明使用本产品。
请务必根据本指南中的各项准则使用本产品的无线LAN功能。佳能对未按照本指南中的各项说明使用该功能和本产品而导致的事故或损失恕不承担责任，敬请谅解。
- 请勿在医疗设备或其他电子设备附近使用本产品的无线LAN功能。
在医疗设备或其他电子设备附近使用无线LAN功能，可能会干扰这些设备的正常使用。

无线电波干扰注意事项

- 本产品可能会受到来自其他发射无线电波的设备的干扰。为避免干扰，务必在尽可能远离这些设备的场所使用本产品，或不与这些设备同时使用本产品。

安全注意事项

由于Wi-Fi使用无线电波传输信号，因此比使用LAN电缆时更加需要注意安全。
使用Wi-Fi时，请牢记以下要点。

- 仅可使用已获得使用权限的网络。
本产品可搜索附近的Wi-Fi网络并在屏幕上显示搜索结果。也可能会显示未获得使用权限的网络(未知网络)。但是，如果试图连接或使用这些未知网络，则可能会被视为未经授权的访问。请务必仅使用已获得使用权限的网络，切勿试图连接其他未知网络。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



如果未正确设置安全设置，可能会发生以下问题：

- 传输受到监控
恶意第三方可能会监控Wi-Fi传输并试图获取您正在发送的数据。
- 未经授权的网络访问
恶意第三方可能会在未经授权的情况下访问您正在使用的网络，进而窃取、篡改或毁坏信息。另外，您可能会成为其他类型的未经授权访问行为的受害者，这些行为包括假冒(他人假装合法用户来获取对未经授权信息的访问权)或跳板攻击(他人对您的网络进行未经授权访问，并以此为跳板以掩盖其混入其他系统的行踪)等。

为避免发生这类问题，请务必全面保护Wi-Fi网络的安全。请仅在正确理解Wi-Fi安全性的前提下使用本相机的Wi-Fi功能，调整安全性设置时，请权衡风险和便利性。



本相机可以通过Wi-Fi从兼容PictBridge的打印机进行打印。PictBridge技术标准使数码相机、打印机和其他设备之间可以轻松实现直接连接。另外，新标准DPS over IP可在网络环境下实现PictBridge连接，本相机也支持此标准。

商标和许可

- Microsoft、Windows是微软公司(Microsoft Corporation)在美国和/或其它国家(地区)的商标或注册商标。
- Macintosh、Mac OS是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其它国家(地区)注册的商标。
- App Store、iPhone和iPad是苹果公司(Apple Inc.)的商标。
- SDXC徽标是SD-3C, LLC.的商标。
- HDMI、HDMI徽标和High-Definition Multimedia Interface是HDMI Licensing, LLC.的商标或注册商标。
- iFrame徽标及iFrame标志是Apple Inc.的商标。
- Wi-Fi®、Wi-Fi Alliance®、WPA™、WPA2™和Wi-Fi Protected Setup™是Wi-Fi Alliance的商标或注册商标。
- N标志是NFC Forum, Inc.在美国和其它国家(地区)的商标或注册商标。
- 所有其他商标均属其各自所有者的财产。
- 本器材配有Microsoft许可的exFAT技术。
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
本产品经AT&T MPEG-4标准的专利授权，可用于为提供MPEG-4兼容视频而进行的MPEG-4兼容视频的编码和/或仅对(1)以个人和非商业用途为目的或(2)经AT&T专利授权的视频提供商所编码的MPEG-4兼容视频进行的解码。无论明示或暗示，对MPEG-4标准的任何其它用途均不给予许可。

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引



注意事项

- 禁止对本指南进行未授权的复制。
- 所有测试结果均基于佳能的测试标准。
- 因产品改进，规格或外观可能有所变更，敬请留意。
- 本指南中的图示和屏幕显示可能与实际设备略有不同。
- 在法律允许的范围内，佳能公司对因使用此产品导致的任何间接的、偶然的或其他形式的损失(包括但不限于商业利润损失、业务中断或商业信息丢失)不承担责任。

本产品符合佳能CCS-C16-01标准

用前须知

基本应用指南

高级指南

相机的基本知识

自动模式/
混合式自动模式

其他拍摄模式

P模式

Tv、Av、M和C模式

播放模式

Wi-Fi功能

设置菜单

附件

附录

索引

