

**最初にお読みください。**  
ご使用前に必ず本書をお読みください。将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

プリンターの設置を安全に行なうための注意事項は、「安全にお使いいただくために」に記載されています。設置を始める前によくお読みください。

**Check!**  
開梱時の梱包材は保管する  
購入時のパッケージ（箱）やパッケージ内の梱包材は、移転や移設、修理などのプリンター輸送時に必要になります。

### Step 1 設置準備

同梱品がそろっているか確認する

不足しているものや破損しているものがあつたときは、お買い求めの販売店までご連絡ください。

- プリンター
- 給紙トレイ
- トレイカバー
- CD-ROM「User Software」
- 電源コード
- かんたんガイド（本書）
- 保証書

次のものが収められています。  
● プリンタードライバー  
● トナーカートリッジ  
● ドラムカートリッジ

次のものが収められています。  
● FontAll  
● e-マニュアル  
● Macintosh用オンラインマニュアル

設置する際は、e-マニュアルもあわせてお読みください

保証書

USBケーブルは付属していません。USBケーブルは、次のマークがあるケーブルをご使用ください。

設置場所を決める

**温度/湿度条件**  
・ 温度範囲：10～30℃  
・ 湿度範囲：20～80%RH（相対湿度・結露しないこと）

**電源条件**  
・ AC100V ± 10%、15A以上  
・ 50/60Hz ± 2Hz

**設置条件**  
・ 十分なスペースが確保できる場所  
・ 風通しがよい場所  
・ 平坦で水平な場所  
・ 本プリンターの質量に耐えられる十分な強度のある場所

以下の各部の寸法を参考にして、設置スペースを確保してください。

RT5-0678 (010) © CANON INC. 2013

### Step 2 プリンタードライバーをインストールする

プリンターとコンピューターを接続する

- 1 電源が入っていないことを確認する
- 2 四角い側 (Bタイプ) をプリンターに接続する
- 3 平たい側 (Aタイプ) をコンピューターに接続する

ここはまだプリンターの電源は入れないでください。

コンピューターの電源を入れて、管理者権限のユーザーでWindowsにログインする  
※ Macintoshをお使いの場合は、「オンラインマニュアル」(HTMLマニュアル)を参照してください。

プリンタードライバーをインストールする

- 1 付属のCD-ROM「User Software」をセットする
- 2 クリック
- 3 クリック
- 4 使用許諾契約の内容を確認
- 5 クリック
- 6 クリック
- 7 Readmeファイルの内容を確認してから閉じる
- 8 クリック
- 9 選択
- 10 クリック
- 11 クリック
- 12 次の画面が表示されたら、プリンターの電源を入れる

左の画面が表示されるとき  
次の手順で表示します。  
① [スタート]メニューから「ファイル名を指定して実行」を選択します。  
② 「D:\Japanese\Inst.exe」と入力して、[OK]をクリックします。  
③ キーボードの [ENTER] キーを押します。

【自動再生】が表示されたとき  
[AUTORUN.EXEの実行]をクリックします。

【ユーザーアカウント制御】が表示されたとき  
[はい] または [続行] をクリックします。

【プリンターステータスプリント】を選択できないとき  
設置手順を最初から確認しなおしてください。

コンピューターの再起動を促すメッセージが表示されたとき  
コンピューターの再起動後にインストールをやりなおしてください。

インストールが開始されます

### <設置編>

### Step 2 梱包材を取り外す

テープはすべて取り外す

以降の手順を行う際、オレンジ色のテープがプリンターに貼られているときは、すべて取り外してください  
※ 梱包材は予告なく位置・形状が変更されたり、追加や削除されることがあります。

- 1 保護シートを取り外す
- 2 上カバーを開ける
- 3 テープ付きプラスチック梱包材（オレンジ色）を取り外す
- 4 用紙を取り外して、上カバーを閉める

※ 梱包材が残っていると、「排紙部に梱包材（シート）が残っています」というエラーメッセージがでます。

Check!

梱包材はすべて取り外しましたか？

オレンジ色のテープがすべて取り外されていることを確認する

※ 確認が終わったら、カバーはすべて閉めてください。

### Step 3 電源コードとアース線を接続する

- 1 電源コードを差し込む
- 2 アース線のキャップを外して、専用のアース線端子に接続する
- 3 電源コンセントに差し込む

続いて、用紙をセットします

M4サイズの用紙をご用意ください  
Step6で、動作の確認のためプリンターステータスプリントを印刷します。プリンターステータスプリントはM4サイズ用に設定されていますので、ここでは、M4サイズの用紙をセットしてください。

インストール結果を確認する

- 1 が付いていることを確認する
- 2 クリック
- 3 チェックマークを付ける
- 4 クリック

インストールが完了すると  
デスクトップに【LBP7010C e-マニュアル】が作成され、いつでもe-マニュアル (HTMLマニュアル) をご覧いただけます。プリンターの詳しい使いかたや、困ったときはe-マニュアルを参照してください。

「X」が表示されたとき  
付属のCD-ROMに収められているe-マニュアル (HTMLマニュアル)の「困ったときは」を参照してください。

### Step 6 プリンターの動作を確認する

プリンターステータスプリントを印刷して、動作を確認してください。

- 1 プリンターにM4サイズの用紙がセットされていることを確認する
- 2 クリック
- 3 クリック
- 4 選択
- 5 クリック

印刷するときは、補助トレイを開けてください。

Check!

プリンターステータスプリントが印刷されます。

プリンターステータスプリントが印刷されないとき  
e-マニュアル (HTMLマニュアル) の「困ったときは」を参照してください。

### プリンターのセットアップが終了しました

ここまでの手順が終了すると、プリンターをお使いいただくことができます。

### Step 4 用紙をセットする

- 1 給紙トレイを取り付ける
- 2 用紙ガイドを移動する
- 3 用紙を奥に当たるまでゆっくと差し込む
- 4 用紙ガイドをセットした用紙に合わせる
- 5 用紙が積載制限ガイドやツメの下に収まっていることを確認する
- 6 トレイカバーを取り付ける

Check!  
必ず用紙ガイドを用紙に合わせてください。

続いて、プリンタードライバーをインストールします

プリンターとコンピューターを接続する方法は？

USB接続

プリントサーバーを経由 (Windowsのみ)

Step 5

付属のCD-ROMに収められているe-マニュアル (HTMLマニュアル) を参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。

### 安全にお使いいただくために

マークについて

▲警告  
取り扱った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。

▲注意  
取り扱った場合に、傷害を負う恐れのある注意事項が書かれています。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。

電源について

▲警告  
電源コードを傷ついたり、破損したり、加工したりしないでください。また重いものを置いたり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。傷ついた部分から漏電して、火災や感電の原因になります。

▲注意  
電源コードを接続するときは、以下の点にご注意ください。

▲警告  
表示された以外の電源電圧で使用しないでください。火災や感電の原因になることがあります。

商標について  
Canon, Canonロゴ, LBPは、キヤノン株式会社の商標です。  
FontAlleryは、キヤノン株式会社の日本における登録商標です。  
Apple, Macintoshは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc.の商標です。  
Microsoft, WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

略称について  
各ソフトウェアの名称は、次の略称で記載しています。  
・ Microsoft Windows 2000 operating system: Windows 2000  
・ Microsoft Windows XP operating system: Windows XP  
・ Microsoft Windows Vista operating system: Windows Vista  
・ Microsoft Windows 7 operating system: Windows 7  
・ Microsoft Windows Server 2003 operating system: Windows Server 2003  
・ Microsoft Windows Server 2008 operating system: Windows Server 2008  
・ Microsoft Windows operating system: Windows

## かんたんガイド

**かんたんガイドについて**  
本書はプリンターの設置方法や簡単なプリンターの使いかた、トラブルの解決方法について紹介しています。いつでもお読みになれるようにプリンターの近くに置いてご活用ください。

### トナーカートリッジを交換する

トナーカートリッジが寿命に近づくと、プリンターステータスウィンドウにメッセージが表示されますので、メッセージに応じて対処してください。

そのまま印刷を続けた場合

<トナーの色>\*のトナーカートリッジは交換時期が近づいています。  
\* <トナーの色>には、メッセージの対象となるトナーカートリッジの色が表示されます。

大量の印刷をするときは、トナーカートリッジを交換することをおすすめします

表示された色のトナーカートリッジを交換します

トナーカートリッジが寿命になりました。

※ [エラー復帰] をクリックすると、そのまま印刷を継続できますが、プリンター本体の故障の原因となることがあります。

トナーカートリッジの寿命などの原因により印字品質が保証できなくなりました。

※ [エラー復帰] をクリックすると、そのまま印刷を継続できますが、印刷品質が低下することがあります。

**Point!**

**交換用トナーカートリッジ**  
最適な印刷品位のため、交換用トナーカートリッジは、キヤノン純正トナーカートリッジのご使用をお薦めします。

機種名	対応するキヤノン純正トナーカートリッジ
LBP7010C	Canon Toner Cartridge 329 Black (キヤノン トナーカートリッジ 329 ブラック)
	Canon Toner Cartridge 329 Yellow (キヤノン トナーカートリッジ 329 イエロー)
	Canon Toner Cartridge 329 Magenta (キヤノン トナーカートリッジ 329 マゼンタ)
	Canon Toner Cartridge 329 Cyan (キヤノン トナーカートリッジ 329 シアン)

手動でトナーカートリッジを交換位置に移動させる

1 クリック 2 クリック 3 選択 4 交換位置に移動させたい色をクリック

トナーカートリッジを交換する

- 補助トレイを開める
- 上カバーを開ける
- トナーカートリッジを取り出す
- 交換位置の色を確認する
- 新しいトナーカートリッジを保護袋から取り出す
- トナーカートリッジを5~6回振る
- 平らな場所に置き、タブを起こす
- シーリングテープを引き抜く
- 保護カバーを取り外す
- トナーカートリッジを取り付ける
- 上カバーを開める

交換位置の色が交換したい色ではないとき  
取り出したトナーカートリッジを取り付け、上カバーを開め、手動で交換したい色のトナーカートリッジを交換位置に移動させてください。

※ 保護袋は、捨てずに保管しておいてください。

約50cm

曲げて引いたり、上向きや下向きに引っばらない

※ 保護カバーは、捨てずに保管しておいてください。

手でトナーカートリッジを交換位置に移動させたとき

クリック

### ドラムカートリッジを交換する

ドラムカートリッジが寿命に近づくと、プリンターステータスウィンドウにメッセージが表示されますので、メッセージに応じて対処してください。

そのまま印刷を続けた場合

ドラムカートリッジを交換してください

Point!  
交換用ドラムカートリッジ  
最適な印刷品位のため、交換用ドラムカートリッジは、キヤノン純正ドラムカートリッジのご使用をお薦めします。

機種名	対応するキヤノン純正ドラムカートリッジ
LBP7010C	Canon Drum Cartridge 029 (キヤノン ドラムカートリッジ 029)

※ [エラー復帰] をクリックすると、そのまま印刷を継続できますが、印刷品質が低下することがあります。

大量の印刷をするときは、ドラムカートリッジを交換することをおすすめします

ドラムカートリッジを交換します

- トレイカバーを取り外す
- セットされている用紙を取り除く
- 補助トレイを開けて、上カバーを開ける
- 取手を持って、前カバーを開ける
- 左右のロック解除レバーを上げる
- ドラムカートリッジを取り出す
- 新しいドラムカートリッジを保護袋から取り出す
- 保護カバーを取り外す
- ドラムカートリッジを取り付ける
- 左右のロック解除レバーを下げる
- 前カバーを閉める
- 上カバーを閉める

※ 保護袋や保護カバーは、捨てずに保管しておいてください。

奥に当たるまで確実に押し込む

### 用紙をセットする

**Check!**

使用できる用紙	普通紙 (60~100g/㎡)	厚紙 (92~163g/㎡)	OPフィルム (白黒印刷のみ)	A4, レター	はがき	郵便はがき、郵便往復はがき、4面はがき ※郵便4面はがきは使用できません。	封筒	洋形長3号、長形3号
定形サイズ: A4, B5, A5, リーガル、レター、 エクゼクティブ	ユーザー設定サイズ: 幅76.2~215.9mm、長さ127.0~355.6mm			定形サイズ: A4, レター ユーザー設定サイズ: 幅76.2~215.9mm、長さ127.0~355.6mm				

- トレイカバーを取り外す
- 用紙ガイドを移動する
- 用紙を奥に当たるまでゆっくと差し込む
- 用紙ガイドをセットした用紙に合わせる
- 用紙が積載制限ガイドやツメの下に収まっていることを確認する
- トレイカバーを取り付ける

必ず用紙ガイドを用紙に合わせてください。

※ 積載制限ガイド

※ ツメ

※ A5サイズ以外の場合  
縦置きにセットする

※ A5サイズの場合  
横置きにセットする  
(印刷設定が初期値のとき)

※ ロック解除レバーをつまみながら  
用紙より少し大きめの位置に  
印刷面を上にする

※ ロック解除レバーをつまみながら

**Point!**

はがきや封筒をセットするとき  
次のように正しい向きでセットしてください。

・はがき

はがき・4面はがき  
<印刷面を上>  
※4面はがきも同じ方向にセット

・封筒

洋形長3号  
<表面を上>  
※ふたを閉じてセット

長形3号  
<表面を上>  
※ふたを閉じないでセット

※ 往復はがき  
<印刷面を上>  
※ 往復面、返信面とも  
同じ方向にセット

### 用紙が詰まったときは

- 給紙トレイ
  - トレイカバーを取り外す
  - 用紙を取り除く
  - トレイカバーを取り付ける
- 排紙部
  - 用紙を取り除く
- 後ろカバー内
  - 後ろカバーを開ける
  - 用紙の両端を持って、下方向に引き出す
  - 用紙を取り除く

後ろカバーを閉める

目的の情報が見つからないときは

付属のCD-ROMに収められている「e-マニュアル」(HTMLマニュアル)をご覧ください。  
e-マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。

Macintoshをお使いの場合  
「e-マニュアル」を表示するには、付属のCD-ROM内の [Manuals] - [Source] フォルダに収められている [index.html] をダブルクリックします。

インストールしたe-マニュアルを表示する  
デスクトップ上のアイコンをダブルクリック

CD-ROMから表示する

- 付属のCD-ROM [User Software] をセットする
- クリック
- クリック

お問い合わせ先について

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

**お買い上げいただいた販売店**

- ・ 技術的な質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・ 故障時の修理について

※ 保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

**キヤノンホームページ**

- ・ プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・ オンラインでの消耗品購入
- ・ 修理受付窓口

<http://canon.jp/>

**お客様相談センター**

- ・ 技術的な質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・ 消耗品をご購入する際に不明な点がある場合

**お客様相談センター (全国共通番号)**  
**050-555-90061**

[受付時間] <平日>9:00~20:00  
<土日祝日>10:00~17:00  
(1/1~3は休ませていただきます)

※ 上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。  
※ IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。  
※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。