

Canon

EOS-1D X



- Al final de este manual se incluye la “Guía de iniciación del software”.
- Este manual es para el modelo EOS-1D X con la versión de firmware 1.1.0 o posterior instalada.

ESPAÑOL
INSTRUCCIONES

Introducción

La EOS-1D X es el modelo superior de la gama EOS, una cámara SLR digital de alto rendimiento que incorpora un sensor CMOS de fotograma completo (aprox. 36 x 24 mm), con aprox. 18,1 megapíxeles efectivos, Dual DIGIC 5+, gama normal de sensibilidades ISO de ISO 100 - 51200, cobertura de visor de aprox. el 100%, AF de 61 puntos de alta precisión y alta velocidad, disparos en serie de alta velocidad a aprox. 12 fps, sensor de medición RGB, monitor LCD de 8,1 cm (3,2 pulgadas), disparo con Visión en Directo y grabación de vídeo Full HD (alta definición completa).

La cámara responde rápidamente a cualquier situación fotográfica, ofrece muchas funciones para afrontar tomas difíciles, es muy fiable incluso en entornos hostiles y es compatible con una amplia gama de accesorios para ampliar las posibilidades fotográficas.

Consulte este manual mientras utiliza la cámara para conocerla mejor

Con una cámara digital, puede ver inmediatamente la imagen captada. Haga algunos disparos de prueba mientras lee este manual y observe los resultados. De este modo entenderá mejor cómo funciona la cámara.

Para evitar accidentes y fotografías mediocres, primero lea las “Advertencias de seguridad” (p. 404, 405) y las “Precauciones de manejo” (p. 14, 15).

Prueba de la cámara antes de usarla y responsabilidad

Después de fotografiar, reproduzca y revise si las imágenes se registraron correctamente. Si la cámara o la tarjeta de memoria fallan y las imágenes no se pueden grabar o descargar en un ordenador, Canon no se hará responsable de las pérdidas o de los inconvenientes causados.

Derechos de autor

Las leyes sobre los derechos de autor de su país pueden prohibir el uso de imágenes grabadas de algunos motivos o de personas fuera del uso privado. Asimismo, debe tener en cuenta que en algunas representaciones públicas, exposiciones, etc., se prohíbe tomar fotografías incluso para uso privado.

Tarjeta CF

En este manual, por “tarjeta” se entiende la tarjeta CF. **La tarjeta CF** (para grabar imágenes) **no se incluye**. Debe adquirirla por separado.

Lista de comprobación de elementos

Antes de empezar, compruebe si los siguientes elementos acompañan a la cámara. Si falta alguno, póngase en contacto con el distribuidor.



Cámara

(con tapa del cuerpo y tapa del compartimento de la batería)



Ocular Eg



Batería LP-E4N

(con tapa protectora)




Cargador de batería LC-E4N

(con tapas protectoras)



Correa ancha L7



Cable interfaz IFC-200U



Cable AV estéreo AVC-DC400ST



Protector del cable



EOS Solution Disk (Software)



EOS Software Instruction Manuals Disk



EOS Wired LAN Instruction Manuals Disk



(1)



(2)

- (1) Instrucciones de la cámara (este manual)
- (2) Guía de bolsillo

* Coloque el ocular Eg en el ocular del visor.

* Procure no perder ninguno de los elementos mencionados.

Red LAN por cable

Para configurar una red LAN por cable utilizando el terminal Ethernet RJ-45 (p. 21), consulte las "Instrucciones de red LAN por cable" en EOS Wired LAN Instruction Manuals Disk.

EOS Software Instruction Manuals Disk

Las instrucciones del software se incluyen en el CD-ROM en forma de archivos PDF. Consulte la página 409 para ver instrucciones sobre cómo buscar información en el EOS Software Instruction Manuals Disk.



Símbolos utilizados en este manual

Iconos de este manual



: Indica el dial principal.



: Indica el dial de control rápido.



: Indica el multicontrolador.



: Indica el botón de ajuste.



⌚4, ⌚6, ⌚10, ⌚16 : Indica que la función correspondiente permanece activa durante 4, 6, 10 ó 16 segundos, respectivamente, tras soltar el botón.

* En este manual, los iconos y las marcas que reflejan los botones, diales y ajustes de la cámara se corresponden con los iconos y las marcas de la cámara y de la pantalla LCD.



: Indica una función que se puede cambiar presionando el botón <MENU> y cambiando el ajuste.

(p. **) : Números de páginas de referencia para obtener más información.



: Advertencia para evitar problemas al fotografiar.



: Información complementaria.



: Sugerencia o consejo para fotografiar mejor.



: Consejo para solucionar problemas.

Supuestos básicos

- En todas las operaciones que se explican en este manual se asume que ya se ha situado el interruptor de alimentación en <ON> (p. 38).
- Se asume que todos los ajustes de menú y las funciones personalizadas son los predeterminados.
- Las ilustraciones de este manual muestran como ejemplo la cámara montando un objetivo EF 50 mm f/1,4 USM.

Capítulos

	Introducción	2
1	Para empezar	29
2	Ajuste de los modos AF y de avance	65
3	Ajustes de imagen	117
4	Control de la exposición	167
5	Fotografía con flash	193
6	Fotografía con la pantalla LCD (Disparo con Visión en Directo)	203
7	Grabación de vídeo	223
8	Reproducción de imágenes	249
9	Procesado posterior de imágenes	289
10	Limpieza del sensor	297
11	Impresión de imágenes y transferencia de imágenes a un ordenador	303
12	Personalización de la cámara	321
13	Referencia	357
14	Guía de iniciación del software	409

Contenido

Introducción 2

Lista de comprobación de elementos	3
Símbolos utilizados en este manual	4
Capítulos	5
Índice de funciones	12
Precauciones de manejo	14
Guía de iniciación rápida	16
Nomenclatura	18

1 Para empezar 29

Carga de la batería	30
Inserción y extracción de la batería	34
Inserción y extracción de la tarjeta	35
Encendido de la alimentación	38
Ajuste de la fecha, hora y zona horaria	40
Selección del idioma de la interfaz	42
Montaje y desmontaje de un objetivo	43
Funcionamiento básico	45
 Control rápido para funciones de disparo	51
 Operaciones de menú	53
Antes de empezar	55
Formateado de la tarjeta	55
Ajuste del tiempo de desconexión/Desconexión automática	57
Ajuste del tiempo de revisión de imágenes	57
Reversión de la cámara a los ajustes predeterminados	58
Presentación de la retícula y del nivel electrónico	61
 Guía de funciones	63

2 Ajuste de los modos AF y de avance 65

AF: Selección del modo AF	66
 Selección del área AF.....	69
Modos de selección del área AF.....	72
Acerca del sensor AF.....	75
Objetivos y puntos AF utilizables	76
Selección de características de AF AI Servo (para un motivo).....	83
Personalización de funciones de AF.....	92
Ajuste preciso del punto de enfoque del AF (Micro ajuste AF).....	104
Cuando falla el enfoque automático	110
MF: Enfoque manual	111
DRIVE: Selección del modo de avance	112
 Uso del autodespachador.....	114

3 Ajustes de imagen 117

Selección de la tarjeta para la grabación y la reproducción	118
Ajuste de la calidad de grabación de imágenes	121
ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO	128
Selección de un estilo de imagen	133
Personalización de un estilo de imagen	138
Registro de un estilo de imagen	139
WB: Ajuste del balance de blancos	141
 Balance de blancos personalizado.....	142
 Ajuste de la temperatura de color	147
 Corrección del balance de blancos.....	148
Corrección automática del brillo y del contraste (Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)).....	150
Ajustes de reducción de ruido.....	151
Prioridad a tonos de altas luces.....	154
Corrección de iluminación periférica del objetivo / aberración cromática...	155

Creación y selección de una carpeta	158
Cambio del nombre de archivo	160
Métodos de numeración de archivos	162
Ajuste de la información de copyright	164
Ajuste del espacio de color	166

4 Control de la exposición 167

P : AE programada	168
Tv : AE con prioridad a la velocidad de obturación	171
Av : AE con prioridad a la abertura	173
Previsualización de la profundidad de campo	174
M : Exposición manual	175
 Selección del modo de medición	177
 Ajuste de la compensación de la exposición	179
 Ahorquillado automático de la exposición (AEB)	180
 Bloqueo AE	181
Exposiciones "B"	182
 Exposiciones múltiples	184
 Bloqueo del espejo	191

5 Fotografía con flash 193

 Fotografía con flash	194
Ajuste del flash	197

6 Fotografía con la pantalla LCD (Disparo con Visión en Directo) 203

 Preparativos para el disparo con Visión en Directo	204
 Fotografía con la pantalla LCD	205
Ajustes de funciones de disparo	209
Ajustes de funciones de menú	210

Uso del AF para enfocar	213
Enfoque manual	220

7 Grabación de vídeo 223

 Preparación para la grabación de vídeo	224
 Grabación de vídeo	225
Grabación con exposición automática	225
AE con prioridad a la velocidad de obturación	226
AE con prioridad a la abertura	227
Grabación con exposición manual	229
Toma de fotos	234
Ajustes de funciones de disparo	236
Ajuste del tamaño de grabación de vídeo	237
Ajuste de la grabación de sonido	240
Control silencioso	242
Ajuste del Código de tiempo	243
Ajustes de funciones de menú	245

8 Reproducción de imágenes 249

 Reproducción de imágenes	250
INFO.: Visualización de información sobre el disparo	252
  Búsqueda rápida de imágenes	255
 Vista ampliada	257
 Rotación de imágenes	259
Ajuste de clasificaciones	260
 Control rápido durante la reproducción	262
 Visualización de vídeos	264
 Reproducción de vídeos	266
 Edición de las primeras y últimas escenas del vídeo	268
Presentación de diapositivas (Reproducción automática)	270

Presentación de imágenes en un televisor	273
 Protección de imágenes	277
 Grabación y reproducción de notas de voz.....	279
 Copia de imágenes	281
 Borrado de imágenes	284
Cambio de los ajustes de reproducción de imágenes.....	286
Ajuste de la luminosidad de la pantalla LCD	286
Autorrotación de imágenes verticales.....	287

9 Procesado posterior de imágenes 289

  Procesar imágenes RAW con la cámara.....	290
 Cambiar de tamaño	295

10 Limpieza del sensor 297

 Limpieza automática del sensor	298
Anexión de datos de eliminación de polvo	299
Limpieza manual del sensor.....	301

11 Impresión de imágenes y transferencia de imágenes a un ordenador 303

Preparación para la impresión	304
 Impresión	306
Recorte de la imagen.....	311
 Formato de orden de impresión digital (DPOF).....	313
 Impresión directa con DPOF	316
 Transferencia de imágenes a un ordenador personal	317

12 Personalización de la cámara 321

Funciones personalizadas.....	322
-------------------------------	-----

Ajustes de funciones personalizadas.....	324
C.Fn1: Exposure (Exposición).....	324
C.Fn2: Exposure (Exposición).....	327
C.Fn3: Drive (Avance).....	330
C.Fn4: Display/Operation (Mostrar imagen/Funcionamiento)	331
C.Fn5: Operation (Funcionamiento).....	333
C.Fn6: Others (Otros)	335
C.Fn5: Controles personalizados.....	337
Registro de Mi menú.....	350
Almacenamiento y carga de ajustes de la cámara	351
C : Registro de modos de disparo personalizados	354

13 Referencia 357

Tabla de disponibilidad de funciones según los modo de disparo	358
Mapa del sistema.....	360
Funciones del botón INFO	362
Comprobación de la información de la batería	364
Utilización de una toma de electricidad doméstica	365
Sustitución de la pila de fecha/hora	366
Ajustes de menú	367
Guía de solución de problemas	376
Mostrar estado del sistema.....	389
Códigos de error	392
Especificaciones	393
Advertencias de seguridad	404

14 Guía de iniciación del software 409

Guía de iniciación del software	410
Índice	414

Índice de funciones

Alimentación

- Carga de la batería → p. 30
- Comprobación del nivel de carga de la batería → p. 39
- Comprobación de la información de la batería → p. 364
- Toma de electricidad → p. 365
- Desconexión automática → p. 57

Tarjeta

- Formatear → p. 55
- Seleccionar tarjeta → p. 118
- Disparar sin tarjeta → p. 36

Objetivo

- Montaje/Desmontaje → p. 43

Ajustes básicos

- Idioma → p. 42
- Fecha/Hora/Zona → p. 40
- Aviso sonoro → p. 368
- Información de copyright → p. 164
- Canc. todos ajustes de cámara → p. 58

Visor

- Ajuste dióptrico → p. 45
- Cierre del ocular → p. 183
- Mostrar retícula → p. 61
- Nivel electrónico → p. 61
- Pantalla de enfoque → p. 331

Pantalla LCD

- Ajuste de luminosidad → p. 286
- Nivel electrónico → p. 62
- Guía de funciones → p. 63

AF

- Modo AF → p. 66
- Modo de selección del área AF → p. 69

- Selección de punto AF → p. 71
- Características de AF AI Servo → p. 83
- Selección automática del punto AF: EOS iTR AF → p. 96
- Funciones personalizadas de AF → p. 92
- Micro ajuste AF → p. 104
- Enfoque manual → p. 111

Medición

- Modo de medición → p. 177
- Medición multipuntual → p. 178

Avance

- Modo de avance → p. 112
- Autodisparador → p. 114
- Ráfaga máxima → p. 126

Grabación de imágenes

- Func. grabar → p. 118
- Creación/selección de una carpeta → p. 158
- Nombre de archivo → p. 160
- Número archivo → p. 162

Calidad de imagen

- Tamaño de imagen → p. 121
- Calidad JPEG (Tasa de compresión) → p. 127
- Sensibilidad ISO → p. 128
- Estilo de imagen → p. 133
- Balance de blancos → p. 141
- Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) → p. 150
- Reducción de ruido para altas sensibilidades ISO → p. 151
- Reducción de ruido para largas exposiciones → p. 152
- Prioridad a tonos de altas luces → p. 154
- Corrección de la iluminación periférica → p. 155
- Corrección de la aberración cromática → p. 156
- Espacio de color → p. 166

Toma de fotografías

- **Modo de disparo** → p. 24
- **Exposiciones múltiples** → p. 184
- **Bloqueo del espejo** → p. 191
- **Previsualización de la profundidad de campo** → p. 174
- **Disparador remoto** → p. 183
- **Control rápido** → p. 51

Ajuste de la exposición

- **Compensación de la exposición** → p. 179
- **AEB** → p. 180
- **Bloqueo AE** → p. 181
- **Desplazamiento de seguridad** → p. 326

Flash

- **Flash externo** → p. 193
- **Ajustes de las funciones del flash externo** → p. 197
- **Funciones personalizadas del flash Speedlite externo** → p. 202

Disparo con Visión en Directo

- **Disparo con Visión en Directo** → p. 203
- **Enfoque** → p. 213

Grabación de vídeo

- **Grabación de vídeo** → p. 223
- **Tamaño de vídeo** → p. 237
- **Grabación de sonido** → p. 240
- **Código de tiempo** → p. 243
- **Toma de fotos** → p. 234

Reproducción

- **Tiempo de revisión de imágenes** → p. 57
- **Visualización de una única imagen** → p. 250
- **Visualización de información sobre el disparo** → p. 252
- **Visualización del índice** → p. 255

- **Exploración de imágenes (reproducción con salto)** → p. 256
- **Vista ampliada** → p. 257
- **Rotación de imágenes** → p. 259
- **Clasificación** → p. 260
- **Reproducción de vídeos** → p. 266
- **Presentación de diapositivas** → p. 270
- **Presentación de imágenes en un televisor** → p. 273
- **Protección** → p. 277
- **Nota de voz** → p. 279
- **Copia** → p. 281
- **Borrado** → p. 284

Edición de imágenes

- **Procesado de imagen RAW** → p. 290
- **Cambio de tamaño** → p. 295

Impresión y transferencia de imágenes

- **PictBridge** → p. 304
- **Orden de impresión (DPOF)** → p. 313
- **Transferencia de imagen** → p. 317

Red LAN por cable

- **Red LAN por cable** → CD-ROM de instrucciones de red LAN por cable

Personalización

- **Funciones personalizadas (C.Fn)** → p. 322
- **Controles personalizados** → p. 337
- **Mi menú** → p. 350
- **Almacenamiento de los ajustes de la cámara** → p. 351
- **Modo de disparo personalizado** → p. 354

Limpieza del sensor y Reducción de polvo

- **Limpieza del sensor** → p. 298
- **Anexar datos de eliminación de polvo** → p. 299

Mensajes de error y precaución

- **Mostrar estado del sistema** → p. 389

Precauciones de manejo

Cuidado de la cámara

- La cámara es un instrumento de precisión. No la deje caer ni la someta a golpes.
- La cámara no es sumergible y, por tanto, no se puede utilizar para fotografía submarina. Si la cámara cae al agua accidentalmente, póngase en contacto con el centro de asistencia de Canon más próximo. Elimine las gotas de agua adheridas a la cámara con un paño seco. Si la cámara ha estado expuesta al salitre propio de un entorno marino, límpiela con un paño húmedo bien escurrido.
- Nunca deje la cámara junto a dispositivos con un campo magnético fuerte, como un imán o un motor eléctrico. Evite usar o dejar la cámara cerca de cualquier dispositivo que emita fuertes ondas de radio, como una antena de grandes dimensiones. Los campos magnéticos fuertes pueden causar fallos en el funcionamiento de la cámara o destruir los datos de las imágenes.
- No deje la cámara en lugares demasiado calurosos, como el interior de un coche expuesto a la luz directa del sol. Las altas temperaturas pueden producir averías.
- La cámara contiene un sistema de circuitos electrónicos de precisión. No intente nunca desmontarla.
- No bloquee el funcionamiento del espejo con el dedo, etc. Si lo hace, puede provocar una avería.
- Utilice un soplador para eliminar el polvo del objetivo, el visor, el espejo réflex y la pantalla de enfoque. No utilice limpiadores con disolventes orgánicos para limpiar el objetivo o el cuerpo de la cámara. Si se encuentra con algún tipo de suciedad de difícil eliminación, lleve la cámara al centro de asistencia de Canon más próximo.
- No toque los contactos eléctricos de la cámara con los dedos. Así evitará que los contactos se corroan. La corrosión de los contactos puede provocar que la cámara deje de funcionar correctamente.
- Si la cámara se traslada repentinamente de un entorno frío a uno caliente, puede producirse condensación de agua en la cámara y en el interior de la misma. Para evitar la condensación, coloque la cámara en una bolsa de plástico con cierre hermético y permita que se adapte a esa temperatura más cálida antes de sacarla.
- Si se forma condensación de agua en la cámara, no la utilice. Así evitará causar daños en la cámara. Si hay condensación, extraiga el objetivo, la tarjeta y la batería de la cámara; espere a que se haya evaporado totalmente antes de volver a utilizarla.
- Si no va a utilizar la cámara durante un período de tiempo prolongado, extraiga la batería y guarde la cámara en un lugar fresco, seco y con buena ventilación. Aunque la cámara esté guardada, presione el disparador unas cuantas veces de vez en cuando para comprobar que la cámara aún funciona.
- Evite almacenar la cámara en lugares donde se utilicen productos químicos corrosivos, como un cuarto oscuro o un laboratorio.
- Si la cámara no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, compruebe sus funciones antes de utilizarla. Si no ha utilizado la cámara durante cierto tiempo o tiene prevista una sesión fotográfica importante, llévela a un distribuidor de Canon para que la revisen o compruebe usted mismo que funciona correctamente.

Panel LCD y pantalla LCD

- Aunque la pantalla LCD está fabricada con tecnología de alta precisión y más del 99,99% de los píxeles efectivos, en el 0,01% o menos restantes puede haber algunos vacíos. Los píxeles vacíos que aparecen en negro, rojo, etc. no suponen una avería. Estos píxeles no afectan a las imágenes grabadas.
- Si se deja encendida la pantalla LCD durante un período prolongado de tiempo, puede que haya quedado marcada la pantalla si ve restos de lo que se estaba mostrando. No obstante, esto es sólo temporal y desaparecerá si no se utiliza la cámara durante unos días.
- A bajas o altas temperaturas, es posible que la pantalla LCD parezca lenta o se quede en negro. Volverá a la normalidad a temperatura ambiente.


Tarjetas

Para proteger la tarjeta y sus datos grabados, tenga en cuenta lo siguiente:

- No deje caer la tarjeta, no la doble ni la moje. No la someta a una fuerza excesiva, a impactos físicos ni a vibraciones.
- No almacene ni utilice una tarjeta cerca de dispositivos con un fuerte campo magnético, como un televisor, unos altavoces o un imán. Evite también los lugares que puedan tener electricidad estática.
- No deje la tarjeta a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor.
- Guarde la tarjeta en un estuche.
- No almacene las tarjetas en lugares polvorientos, húmedos o demasiado calurosos.

Objetivo

Después de desmontar el objetivo de la cámara, coloque las tapas del objetivo y colóquelo con el extremo posterior hacia arriba para evitar que se rayen la superficie y los contactos eléctricos.




Precauciones durante un uso prolongado

Si utiliza los disparos en serie, el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo durante un período prolongado, es posible que la cámara se caliente. Aunque esto no es una avería, si sujeta la cámara caliente durante mucho tiempo puede sufrir quemaduras leves.

Guía de iniciación rápida


1



Inserte la batería (p. 34).

- Para cargar la batería, consulte la página 30.


2



Inserte una tarjeta (p. 35).

- Se pueden insertar dos tarjetas.

3



Monte el objetivo (p. 43).


- Alinéelo con el punto rojo.

4



Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF> (p. 43).

5



Sitúe el interruptor de alimentación en <ON> (p. 38).

6



Ajuste el modo de disparo en <P> (p. 168).

- Presione el botón <MODE>.
- Observe el panel LCD superior y gire el dial <   > para seleccionar <P>.


7



Enfoque el motivo (p. 46).

- Mire por el visor y sitúe el motivo de modo que quede encuadrado en el centro del visor.
- Presione el disparador hasta la mitad y la cámara enfocará el motivo.

8



Tome la fotografía (p. 46).

- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.

9





Revise la imagen (p. 57).


- La imagen captada aparecerá en la pantalla LCD durante 2 segundos.
- Para volver a visualizar la imagen, presione el botón <  > (p. 250).

- Para disparar mientras observa la pantalla LCD, consulte “Disparo con Visión en Directo” (p. 203).
- Para ver las imágenes captadas, vea “Reproducción de imágenes” (p. 250).
- Para eliminar una imagen, vea “Borrado de imágenes” (p. 284).


Nomenclatura








Tapa del compartimento de la batería (p. 34)




* Las instrucciones para utilizar el protector del cable están en la página 357.


Información del visor




La pantalla sólo mostrará los ajustes aplicados actualmente.




Panel LCD superior



La pantalla sólo mostrará los ajustes aplicados actualmente.



Panel LCD posterior



*1 : Se muestra cuando hay un receptor GPS GP-E1/GP-E2 montado en la cámara, o cuando se conecta un dispositivo GPS Bluetooth disponible en el mercado al transmisor inalámbrico de archivos WFT-E6.


*2 : Se muestra cuando se conecta un dispositivo GPS Bluetooth disponible en el mercado al transmisor inalámbrico de archivos WFT-E6.

*3 : Se muestra cuando la cámara está conectada a una red LAN por cable.

*4 : Se muestra cuando la cámara está conectada a un ordenador personal o a una impresora PictBridge.


*5 : Se muestra cuando la cámara está conectada a una red LAN inalámbrica mediante el transmisor inalámbrico de archivos WFT-E6.

La pantalla sólo mostrará los ajustes aplicados actualmente.

Batería LP-E4N

Cargador de batería LC-E4N

Cargador de batería LP-E4N (p. 30).




El cargador también puede recargar la batería LP-E4.

Para empezar


En este capítulo se explican los pasos preparatorios antes de empezar a disparar, así como las operaciones básicas de la cámara.

Colocación de la correa

Pase el extremo de la correa a través del ojal de la montura de la cámara, desde abajo. Seguidamente, páselo a través de la hebilla de la correa, como se muestra en la ilustración. Tire de la correa para que quede tensa y asegúrese de que no se afloja en la hebilla.




Carga de la batería




1 Conecte el cargador a una toma de electricidad.

- Conecte el enchufe a una toma de electricidad, y conecte el cable de alimentación al cargador.
- Si no hay ninguna batería instalada, todas las lámparas indicadoras estarán apagadas.




2 Retire las tapas protectoras.

- Como se muestra en la ilustración, retire la tapa protectora del cargador (suministrada) y la tapa protectora de la batería (suministrada).



3 Recargue la batería.

- Inserte la batería en la ranura del cargador como muestra la flecha y asegúrese de que queda firmemente instalada.
- Puede insertar la batería en la ranura A o B.
 - La batería empezará a recargarse y la lámpara de estado verde parpadeará.
 - Cuando la batería esté completamente cargada, los tres indicadores de nivel de carga se iluminarán (50%/80%/100%).



- La recarga completa de una batería completamente agotada, a 23°C/73°F, tarda aprox. 130 min. para la LP-E4N y aprox. 120 min. para la LP-E4.
- El tiempo necesario para recargar la batería variará mucho en función de la temperatura ambiente y de la capacidad restante en la batería.

- El cargador LC-E4N no cargará ninguna batería diferente de la batería LP-E4N/LP-E4.
- Según el estado de la batería, es posible que la carga no alcance el 100%.



Sugerencias para usar la batería y el cargador

- **Al comprarla, la batería no está cargada por completo.**
Recargue la batería antes de utilizarla.
- **Recargue la batería el día antes o el mismo día en el que vaya a utilizarla.**
Incluso mientras estén guardadas, las baterías cargadas se vaciarán gradualmente y perderán su capacidad.
- **Una vez que se haya recargado la batería, desmóntela y desenchufe el cargador de la toma de electricidad.**
Cuando no utilice la batería y el cargador, coloque las tapas protectoras suministradas.
- **Utilice la batería en un intervalo de temperatura ambiente de 0°C - 45°C / 32°F - 113°F.**
Para obtener el mejor rendimiento de la batería se recomienda un intervalo de temperatura ambiente de 10°C - 30°C / 50°F - 86°F. En lugares fríos tales como zonas nevadas, el rendimiento de la batería y el tiempo de funcionamiento se pueden reducir temporalmente.
- **Cuando no utilice la cámara, retire la batería.**
Si se deja la batería en la cámara durante un período prolongado de tiempo, se libera una pequeña cantidad de corriente que descarga la batería en exceso y acorta su duración. Conserve la batería con la tapa protectora puesta. Almacenar la batería cuando está completamente cargada puede reducir su rendimiento.
- **El cargador de batería puede utilizarse también en otros países.**
El cargador de batería es compatible con una fuente de alimentación de 100 V CA a 240 V CA 50/60 Hz. Si es necesario, monte un adaptador de clavija comercial para el país o la región correspondiente. No conecte ningún transformador de tensión portátil al cargador de batería. Si lo hace puede dañar el cargador de batería.
- **Compruebe el rendimiento de la batería.**
Mientras se carga la batería, presione el botón <PERFORMANCE> del cargador para comprobar el nivel de rendimiento de la batería indicado por el indicador del nivel de carga.
 - ■ ■ (Verde) : El rendimiento de recarga de la batería es bueno.
 - ■ □ (Verde) : El rendimiento de recarga de la batería se ha degradado ligeramente.
 - □ □ (Rojo) : Se recomienda adquirir una nueva batería.
- **Si la batería se agota rápidamente, incluso tras cargarla por completo, ha alcanzado el final de su vida útil.**
Compruebe el rendimiento de recarga de la batería (p. 364) y compre una batería nueva.



Utilice una toma de mechero del automóvil para recargar la batería

Con el cable de batería de coche CB-570 (se vende por separado), puede conectar la conexión de cable de batería de coche (terminal <DC IN>) del cargador a la toma del mechero del automóvil.

- Cuando recargue la batería de este modo, asegúrese de que el motor del automóvil esté en funcionamiento. Desconecte el cable de batería del automóvil de la toma de mechero cuando el motor del automóvil esté apagado. Si deja conectado el cable de batería del coche a la toma del mechero, puede descargarse la batería del automóvil.
- No utilice un transformador para el automóvil con el cargador de batería.
- La carga de baterías desde una batería de automóvil solamente es posible con baterías de automóvil de 12 V CC o 24 V CC en automóviles de masa negativa. Es posible que la forma o dimensiones de la toma de mechero de algunos automóviles no sea compatible con el cable de batería del coche.



La lámpara <CAL/CHARGE> parpadea en rojo

- Esto indica que es recomendable calibrar la batería para detectar el nivel de batería correcto de modo que pueda mostrarse en el indicador de nivel de batería de la cámara. El calibrado no es una operación obligatoria. Si solamente desea recargar la batería, puede dejar que empiece a recargarse automáticamente después de aproximadamente 10 seg. Si desea realizar el calibrado, presione el botón <CALIBRATE> mientras la lámpara <CAL/CHARGE> parpadea en rojo. El indicador del nivel de carga parpadeará en rojo y se iniciará el calibrado (descarga de energía).
- Una vez completado el calibrado, la batería empezará a recargarse automáticamente. Tenga en cuenta que, cuanto menos gastada esté la batería, más tardará el calibrado. Las cifras <2h>, <4h> y <10h> del lado del indicador del nivel de carga indican el tiempo aproximado que tardará en completarse el calibrado (descarga de energía). Si el indicador <10h> parpadea en rojo, tardará aproximadamente 10 horas.
- Una vez completado el calibrado y agotada por completo la batería, ésta tardará 2 horas más en recargarse por completo. Si desea detener el calibrado antes de que se complete y empezar a recargar la batería, retírela del cargador y vuelva a insertarla.

Ninguna de las lámparas de estado del cargador se ilumina

- Si se ilumina la lámpara <**CAL/CHARGE**> pero no lo hace ninguna de las lámparas de estado, la temperatura interna de la batería está fuera del intervalo de temperatura requerido de 0°C - 40°C / 32°F - 104°F. La batería comenzará a recargarse cuando la temperatura interna esté entre 0°C - 40°C / 32°F - 104°F.

Los tres indicadores del nivel de carga parpadean

- Si ocurre algo de lo siguiente, retire la batería del cargador y consulte con su distribuidor o con el centro de asistencia de Canon más cercano: Todas las lámparas de nivel de carga parpadean en verde, todas las lámparas indicadoras del estado de calibrado (descarga) parpadean en rojo, o los indicadores parpadean alternativamente en rojo y verde (incluida la lámpara <**CAL/CHARGE**>).
- Además, si se inserta en el cargador cualquier batería diferente de la LP-E4N/LP-E4, los indicadores parpadearán en rojo y verde (incluida la lámpara <**CAL/CHARGE**>) y no se podrá recargar la batería.



El cargador no cargará ninguna batería diferente de la batería LP-E4N/LP-E4.




- Cuando hay dos baterías insertadas en el cargador, primero se carga la batería insertada en primer lugar y, a continuación, se carga la otra. Aunque se puede recargar una batería y calibrar otra al mismo tiempo, no es posible recargar o calibrar dos baterías al mismo tiempo.
- Es mejor realizar el calibrado de la batería cuando la batería esté casi gastada. Si intenta calibrar la batería cuando esté completamente cargada, es posible que tarde hasta aprox. 15 horas en calibrar y, a continuación, cargar por completo la batería.


Inserción y extracción de la batería

Cargue en la cámara una batería LP-E4N/LP-E4 completamente cargada. **El visor de la cámara se aclarará cuando esté instalada una batería, y se oscurecerá cuando se retire la batería.**

Inserción de la batería




1 Quite la tapa del compartimento de la batería.



2 Inserte la batería.

- Inserte firmemente la batería hasta el final de su recorrido, y gire el asa de liberación como muestra la flecha.

Extracción de la batería



Gire el asa de liberación de la batería y extraiga la batería.

- Compruebe si el interruptor está en la posición <OFF> (p. 38).
- Saque el asa de liberación de la batería, gírela como indica la flecha y tire.
- Para evitar cortocircuitos de los contactos de la batería, no olvide colocar la tapa protectora (suministrada, p. 27) en la batería.
- Cuando no utilice la cámara, coloque la tapa del compartimento de la batería (p. 20).




Solamente se puede usar la batería LP-E4N/LP-E4.



Si el revestimiento de goma de la batería (para repeler el agua) está sucio, utilice un bastoncillo de algodón húmedo para limpiarlo.

Revestimiento de goma




Inserción y extracción de la tarjeta

Puede insertar hasta dos tarjetas. **Es posible grabar imágenes cuando hay al menos una tarjeta de memoria instalada en cualquiera de las ranuras de la cámara.**

Si inserta dos tarjetas, puede seleccionar en qué tarjeta se graban las imágenes o grabar las imágenes simultáneamente en ambas tarjetas (p. 118, 120).


Inserción de la tarjeta



1 Abra la tapa.

- Despliegue y gire el asa de liberación de la tapa, y abra la tapa como muestran las flechas.


Tarjeta 1



2 Inserte la tarjeta.


- La tarjeta insertada en la ranura de la izquierda será [1] y la tarjeta insertada en la ranura de la derecha será [2].
 - **Como muestra la ilustración, oriente hacia usted la cara de la tarjeta que lleva la etiqueta e inserte en la cámara el extremo de la tarjeta que tiene orificios.** **Si inserta la tarjeta al revés, puede dañar la cámara.**
- El botón de expulsión de la tarjeta se proyectará hacia fuera.


Tarjeta 2



3 Cierre la tapa.

- Presione la tapa para cerrarla hasta que encaje en su lugar.





4 Sitúe el interruptor de alimentación en <ON> (p. 38).


- ▶ El número de disparos posibles se mostrará en el panel LCD superior y en el visor.
- ▶ El panel LCD posterior indica qué tarjetas hay insertadas.

Las imágenes se grabarán en la tarjeta de memoria que tiene el icono <1> junto al indicador de la tarjeta correspondiente.

 No se pueden utilizar con esta cámara tarjetas de tipo disco duro.

- Aunque los dos tipos de tarjeta CF (CompactFlash) tienen diferentes grosores, ambos pueden introducirse en la cámara.
- También se pueden utilizar con la cámara tarjetas CF Ultra DMA (UDMA). Las tarjetas CF UDMA permiten escribir datos con más velocidad.
- El número de disparos posibles depende de la capacidad que le quede a la tarjeta, de la calidad de grabación de imágenes, de la sensibilidad ISO, etc.
- Si ajusta [ 3: Disparar sin tarjeta] en [Desactivar] evitará olvidarse de insertar una tarjeta (p. 368).


Extracción de la tarjeta



Lámpara de acceso

1 Abra la tapa.

- Sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>.
- **Compruebe que la lámpara de acceso está apagada y abra la tapa.**
- Si se muestra [Grabando...], cierre la tapa.



2 Extraiga la tarjeta.


- Presione el botón de expulsión para expulsar la tarjeta.
- Tire de la tarjeta para extraerla y, a continuación, cierre la tapa.



- **Cuando la lámpara de acceso está iluminada o parpadeando, indica que la tarjeta está escribiendo o leyendo imágenes, que se están borrando imágenes o que se están transfiriendo datos. No abra la tapa de la ranura de la tarjeta en este momento. Tampoco debe hacer nunca nada de lo siguiente mientras la lámpara de acceso esté iluminada o parpadeando. De lo contrario, puede dañar los datos de imagen, la tarjeta o la cámara.**
 - Extraer la tarjeta.
 - Extraer la batería.
 - Agitar o golpear la cámara.
- Si la tarjeta ya contiene imágenes grabadas, es posible que el número de imagen no se inicie desde 0001 (p. 162).
- Si se muestra un error relativo a la tarjeta en la pantalla LCD, retire e inserte de nuevo la tarjeta. Si el error persiste, utilice una tarjeta diferente. Si puede transferir todas las imágenes de la tarjeta a un ordenador, transfiera todas las imágenes y, a continuación, formatee la tarjeta con la cámara (p. 55). Después puede que la tarjeta vuelva a la normalidad.

Encendido de la alimentación

Si enciende el interruptor de alimentación y aparece la pantalla de ajuste de fecha, hora y zona horaria, consulte la página 40 para ajustar la fecha, la hora y la zona horaria.



<ON> : La cámara se enciende.

<LOCK> : La cámara se enciende. El bloqueo de función múltiple tendrá efecto (p. 50).

<OFF> : La cámara se apaga y no funciona. Ajuste el interruptor en esta posición cuando no utilice la cámara.

Acerca de la autolimpieza automática del sensor



- Siempre que sitúe el interruptor de alimentación en <ON/LOCK> o <OFF>, se ejecutará automáticamente la limpieza del sensor. (Es posible que se oiga un pequeño sonido.) Durante la limpieza del sensor, la pantalla LCD mostrará <[icono] >.
 - Puede seguir disparando durante la limpieza del sensor; para ello, presione el disparador hasta la mitad (p. 46) para detener la limpieza y tomar una fotografía.
- Si sitúa repetidamente el interruptor de alimentación en <ON/LOCK>/<OFF> en un corto intervalo de tiempo, es posible que no se muestre el icono <[icono] >. Esto es normal, y no supone un problema.

MENU Acerca de la desconexión automática

- Para ahorrar energía de la batería, la cámara se apaga automáticamente después de 1 minuto de inactividad. Para encender de nuevo la cámara, presione el disparador hasta la mitad (p. 46).
- Puede cambiar el tiempo de desconexión automática con el ajuste [**Y2: Descon. auto**] (p. 57).

 Si sitúa el interruptor de alimentación en <OFF> mientras se está grabando una imagen en la tarjeta, se mostrará [**Grabando...**] y se apagará la alimentación una vez que la tarjeta termine de grabar la imagen.

Comprobación del nivel de carga de la batería

Cuando el interruptor de alimentación está situado en <ON>, se indica el nivel de la batería en seis niveles.



Icono	Nivel (%)	Indicación
	100 - 70	El nivel de la batería es suficiente
	69 - 50	Carga de la batería superior a 50%
	49 - 20	Carga de la batería inferior a 50%
	19 - 10	Carga de la batería baja
	9 - 1	La batería se agotará pronto
	0	Recargue la batería

Duración de la batería

Temperatura	A 23°C / 73°F	A 0°C / 32°F
Disparos posibles	Aprox. 1120 disparos	Aprox. 860 disparos

- Las cifras anteriores son válidas si se utiliza una batería LP-E4N completamente cargada y no se dispara con Visión en Directo, y se basan en los criterios de prueba de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).



- El número de disparos posibles se reducirá con cualquiera de las operaciones siguientes:
 - Presionar el disparador hasta la mitad durante un período prolongado.
 - Activar frecuentemente el AF sin tomar una fotografía.
 - Usar el Image Stabilizer (estabilizador de imagen) del objetivo.
 - Usar con frecuencia la pantalla LCD.
- Es posible que el número de disparos posibles se reduzca en función de las condiciones de disparo reales.
- El objetivo se alimenta de la energía de la batería de la cámara. Según el objetivo utilizado, el número de disparos posibles puede ser inferior.
- Consulte la página 206 para ver información sobre el número de disparos posibles cuando se usa el disparo con Visión en Directo.
- Consulte [**3: Info. Batería**] para examinar de manera detallada el estado de la batería (p. 364).

MENU Ajuste de la fecha, hora y zona horaria

Cuando encienda la alimentación por primera vez, o si se ha reiniciado la fecha y la hora, aparecerá la pantalla de ajuste de fecha, hora y zona horaria. Siga los pasos 3 a 6 para ajustar la fecha, hora y zona horaria actuales.


Tenga en cuenta que la fecha y hora que se añadan a las imágenes grabadas se basarán en este ajuste de fecha/hora. Asegúrese de ajustar la fecha y la hora correctas.

También puede ajustar la zona horaria de su dirección actual. Así, si viaja a otra zona horaria, puede ajustar simplemente la zona horaria de su destino para que se registren la fecha y la hora correctas.




1 Muestre la pantalla de menú.

- Presione el botón <MENU> para mostrar la pantalla de menú.




2 Bajo la ficha [2] seleccione [Fecha/Hora/Zona].

- Presione el botón <Q> y seleccione la ficha [2].
- Gire el dial <[2]> para seleccionar la ficha [2].
- Gire el dial <[2]> para seleccionar [Fecha/Hora/Zona] y, a continuación, presione <SET>.




3 Ajuste la zona horaria.

- De forma predeterminada, se ajusta [Londres].
- Gire el dial <[2]> para seleccionar [Zona horaria].
- Presione <SET> para mostrar <[2]>.
- Gire el dial <[2]> para seleccionar y, a continuación, presione <SET>.




4 Ajuste la fecha y la hora.

- Gire el dial para seleccionar el número.
- Presione para mostrar .
- Gire el dial para seleccionar el ajuste deseado y, a continuación, presione (vuelve a).



5 Ajuste el horario de verano.

- Ajustelo si es necesario.
- Gire el dial para seleccionar .
- Presione para mostrar .
- Gire el dial para seleccionar y, a continuación, presione .
- Cuando se ajuste el horario de verano en , la hora ajustada en el paso 3 avanzará 1 hora. Si se ajusta , se cancelará el horario de verano y la hora se retrasará en 1 hora.



6 Salga del ajuste.

- Gire el dial para seleccionar y, a continuación, presione .
- ▶ Se ajustará la fecha, la hora y la zona, y volverá a aparecer el menú.




- El procedimiento de ajuste del menú se explica en las páginas 53-54.
- La fecha y hora ajustadas se iniciarán en el momento en que presione en el paso 6.
- En el paso 3, la hora que se muestra arriba a la derecha es la diferencia horaria respecto a la hora universal coordinada (Coordinated Universal Time (UTC)). Si no ve su zona horaria, ajuste la zona horaria consultando la diferencia respecto al UTC.
- Para sincronizar la hora entre dos cámaras con **[Sincronizar hora entre cámaras]** (función de sincronización de hora entre varias cámaras), utilice el menú **[Ajustes de comunicación]**. Para obtener información detallada, consulte las "Instrucciones de red LAN por cable" en EOS Wired LAN Instruction Manuals Disk.

MENU Selección del idioma de la interfaz



1 Muestre la pantalla de menú.

- Presione el botón <MENU> para mostrar la pantalla de menú.



2 Bajo la ficha [F2], seleccione [Idioma].

- Presione el botón <Q> y seleccione la ficha [F2].
- Gire el dial <[F2]> para seleccionar la ficha [F2].
- Gire el dial <[F2]> para seleccionar [Idioma] (el cuarto elemento desde arriba) y, a continuación, presione <SET>.




3 Ajuste el idioma deseado.

- Gire el dial <[F2]> para seleccionar el idioma y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ El idioma de la interfaz cambiará.

English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	ภาษาไทย
Dansk	Русский	简体中文
Português	Polski	繁體中文
Suomi	Čeština	한국어
Italiano	Magyar	日本語
Українська		


Montaje y desmontaje de un objetivo

La cámara es compatible con todos los objetivos Canon EF. **La cámara no se puede utilizar con objetivos EF-S.**




1 Quite las tapas.

- Quite la tapa posterior del objetivo y la tapa del cuerpo girándolas de la forma que indican las flechas.



2 Monte el objetivo.

- Alinee los puntos rojos del objetivo y de la cámara, y gire el objetivo como indica la flecha hasta que encaje en su lugar.



3 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF>.

- <AF> significa “Autofocus” (enfoque automático).
- Si se ajusta en <MF> (enfoque manual), el enfoque automático no funcionará.

4 Quite la tapa de la parte frontal del objetivo.




- No mire al sol directamente a través de ningún objetivo. Si lo hace puede provocarse una pérdida de visión.
- Si la parte delantera (el anillo de enfoque) del objetivo gira durante el enfoque automático, no toque la parte que gira.

Minimizar el polvo

- Cuando cambie de objetivo, hágalo rápidamente en un lugar con el mínimo polvo posible.
- Cuando guarde la cámara sin un objetivo montado, no olvide colocar la tapa del cuerpo en la cámara.
- Quite el polvo de la tapa del cuerpo antes de colocarla.

Desmontaje del objetivo




Mantenga presionado el botón de desbloqueo del objetivo y gire el objetivo como indica la flecha.

- Gire el objetivo hasta que se detenga y desmóntelo.
- Coloque la tapa posterior del objetivo en el objetivo desmontado.


Funcionamiento básico

Ajuste de la claridad del visor



1 Extraiga el ocular.

- Sujete ambos lados del marco del ocular y deslícelo hacia arriba para retirarlo.




2 Haga el ajuste.

- Gire la rueda a la derecha o la izquierda de manera que los puntos AF del visor aparezcan nítidamente.
- Monte el ocular.



Si tras el ajuste dióptrico de la cámara aún no consigue ver nítidamente a través del visor, es recomendable que utilice lentes de ajuste dióptrico de la serie Eg (se venden por separado).

Sujeción de la cámara



Con la cámara en horizontal

Con la cámara en vertical

Para obtener imágenes nítidas, sujete firmemente la cámara para minimizar las trepidaciones.


1. Sujete firmemente con la mano derecha la empuñadura de la cámara.
2. Sujete el objetivo desde abajo con la mano izquierda.
3. Apoye ligeramente sobre el disparador el dedo índice de la mano derecha.
4. Apriete los brazos y los codos ligeramente contra la parte delantera del cuerpo.
5. Para mantener una postura estable, coloque un pie ligeramente por delante del otro.
6. Acérquese la cámara a la cara y mire a través del visor.



Para disparar mientras observa la pantalla LCD, consulte la página 203.

Disparador


El disparador tiene dos posiciones. Puede presionar el disparador hasta la mitad. A continuación, puede presionar el disparador hasta el fondo.



Presionar el disparador hasta la mitad

De este modo se activa el enfoque automático y el sistema automático de exposición, que ajusta la velocidad de obturación y la abertura.

En el visor y en el panel LCD superior aparece el ajuste de la exposición (velocidad de obturación y abertura) (ⓘ6).



Presionar el disparador hasta el fondo

Esta acción dispara el obturador y toma la fotografía.

Prevención de trepidaciones

El movimiento de la cámara cuando se sostiene a mano durante el momento de la exposición se denomina trepidación. Puede causar imágenes borrosas. Para evitar trepidaciones, tenga en cuenta lo siguiente:


- Sujete y estabilice la cámara como se muestra en la página anterior.
- Presione el disparador hasta la mitad para enfocar automáticamente y, a continuación, presione lentamente el disparador hasta el fondo.



- Al presionar el botón <AF-ON> se ejecutará la misma operación que al presionar el disparador hasta la mitad.
- Si presiona el disparador hasta el fondo sin antes presionarlo hasta la mitad, o si lo presiona hasta la mitad e inmediatamente después lo presiona a fondo, pasará un momento antes de que la cámara tome la fotografía.
- Puede volver al modo listo para disparo al instante presionando el disparador hasta la mitad, incluso mientras se muestra el menú, o se reproducen o graban imágenes.




Dial principal



(1) Presione un botón y gire el dial .

Cuando se presiona un botón tal como <MODE>, <AF•DRIVE>, >•> o <ISO>, la función correspondiente permanece seleccionada durante 6 segundos (⌚6). Durante este tiempo puede girar el dial para establecer el ajuste deseado. Cuando finalice el temporizador de selección de función o presione el disparador hasta la mitad, la cámara estará lista para disparar.

- Utilice este dial para seleccionar o ajustar el modo de disparo, el modo AF, el modo de medición, el punto AF, la sensibilidad ISO, la compensación de exposición (cuando se presiona el botón), tarjeta, etc.



(2) Gire únicamente el dial .


Mientras observa el panel LCD superior o el visor, gire el dial para establecer el ajuste deseado.

- Utilice este dial para ajustar la velocidad de obturación, la abertura, etc.



Las operaciones de (1) son posibles aunque cuando se sitúa el interruptor de alimentación en <LOCK> (bloqueo de función múltiple, p. 50).

Dial de control rápido




(1) Tras presionar un botón, gire el dial <⦿>.

Cuando se presiona un botón tal como <MODE>, <AF•DRIVE>, <Ⓜ•Ⓜ> o <ISO>, la función correspondiente permanece seleccionada durante 6 segundos (Ⓜ6). Durante este tiempo puede girar el dial <⦿> para establecer el ajuste deseado.

Cuando finalice el temporizador de selección de función o presione el disparador hasta la mitad, la cámara estará lista para disparar.

- Utilice este dial para seleccionar o ajustar el modo de disparo, el modo de avance, la compensación de exposición con flash, el punto AF, la sensibilidad ISO, la compensación de exposición (cuando se presiona el botón <Ⓜ>), el balance de blancos, el tamaño de imagen, etc.



(2) Gire únicamente el dial <⦿>.


Mientras observa el panel LCD superior o el visor, gire el dial <⦿> para establecer el ajuste deseado.

- Utilice este dial para establecer el cantidad de compensación de la exposición, el ajuste de apertura para las exposiciones manuales, etc.

 Las operaciones de (1) son posibles incluso cuando se sitúa el interruptor de alimentación en <LOCK> (bloqueo de función múltiple, p. 50).

Panel táctil


Durante la grabación de vídeo, el panel táctil proporciona una manera silenciosa de ajustar la velocidad de obturación, la apertura, la sensibilidad ISO, la compensación de la exposición, y el nivel de grabación del sonido (p. 242). Esta función tiene efecto cuando se ajusta [**5: Control silenc.**] en [**Activar** ].



Después de presionar el botón <Q>, golpee suavemente el anillo interior del dial <☉> en la parte superior, inferior, izquierda o derecha.

Multicontrolador


El multicontrolador <☉> consta de una tecla con ocho direcciones y un botón en el centro.



- Utilícelo para seleccionar el punto AF, corregir el balance de blancos, mover el punto AF o el marco de ampliación mientras se dispara con Visión en Directo, desplazar imágenes ampliadas durante la reproducción, utilizar la pantalla de control rápido, etc.
- También puede utilizarlo para seleccionar o ajustar opciones del menú (excepto [▶1: Borrar imágenes] y [⚙1: Formatear tarjeta]).
- Para los menús y la pantalla de control rápido, el multicontrolador solamente funciona en las direcciones vertical y horizontal. No funciona en direcciones diagonales.

Disparo con la cámara en vertical

La parte inferior de la cámara tiene botones de empuñadura vertical y un dial (p. 18, 19).




- Antes de utilizar los botones y el dial de la empuñadura vertical, sitúe el interruptor ON/OFF de la empuñadura vertical en <ON>.
- Cuando no utilice los controles de disparo vertical, sitúe el interruptor en <OFF> para evitar accionarlos accidentalmente.



El botón de previsualización de la profundidad de campo y el botón multifunción 2 de la empuñadura vertical (p. 18) funcionarán incluso cuando el conmutador ON/OFF de la empuñadura vertical esté situado en <OFF>.


LOCK : Bloqueo de función múltiple

Con [**5: Bloqueo función múltiple**] ajustado (p. 333) y el interruptor de alimentación situado en <LOCK>, puede impedir que se modifiquen los ajustes actuales debido a un movimiento accidental del dial principal, el dial de control rápido o el multicontrolador.




Si se sitúa el interruptor de alimentación en <LOCK> y se intenta utilizar uno de los controles de la cámara bloqueados, se mostrará <L> en el visor y en el panel LCD superior. También se mostrará [LOCK] en la pantalla de ajuste de las funciones de disparo.

Iluminación del panel LCD



Presione el botón <☼> para activar (☼6) o desactivar la iluminación de los paneles LCD superior y posterior. Durante una exposición “B”, al presionar el disparador hasta el fondo se apaga la iluminación del panel LCD.


Mostrar ajustes de disparo



Si presiona el botón <INFO.> varias veces, se mostrarán los ajustes de disparo. Al presionar el botón <Q> se activa el control rápido de los ajustes de disparo (p. 51). Presione de nuevo el botón <INFO.> para apagar la pantalla.

Control rápido para funciones de disparo

Puede seleccionar y establecer directamente las funciones de disparo que se muestran en la pantalla LCD. Esto se denomina pantalla de control rápido.



1 Presione el botón <Q>.

- ▶ Aparecerá la pantalla de control rápido (10).

2 Ajuste la función que desee.

- Utilice <10> para seleccionar una función.
- ▶ El ajuste de la función seleccionada se muestra en la parte inferior.
- ▶ Gire el dial <10> o <10> para cambiar el ajuste.



3 Tome la fotografía.


- Presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía.
- ▶ Se mostrará la imagen captada.

Pantalla de ajuste de funciones



- Seleccione la función que desee y presione <SET>. Aparecerá la pantalla de ajuste de la función.
- Gire el dial <10> o <10> para cambiar el ajuste. También hay funciones que se ajustan presionando el botón <INFO>.
- Presione <SET> para finalizar el ajuste y volver a la pantalla de control rápido.
- Cuando seleccione <10> (Controles personalizados, p. 337) y presione el botón <MENU>, aparecerá de nuevo la pantalla de ajustes de disparo.


Funciones ajustables en la pantalla de control rápido




 Las funciones con asterisco no se pueden ajustar con la pantalla de control rápido.

MENU Operaciones de menú

Puede realizar diversos ajustes con los menús, tales como el aviso sonoro, la fecha y hora, etc. Utilice los botones <MENU> y <Q> de la parte posterior de la cámara y los diales <DIAL PRINCIPAL> y <DIAL DE CONTROL RÁPIDO> mientras observa la pantalla LCD.



Procedimiento de ajuste de los menús




1 Muestre la pantalla de menú.

- Presione el botón <MENU> para mostrar la pantalla de menú.

2 Seleccione una ficha.

- Cada vez que presione el botón <Q> cambiará la ficha principal.
- Gire el dial <DIAL> para seleccionar una ficha secundaria.
- Por ejemplo, la ficha [4] se refiere a la pantalla que se muestra cuando se selecciona el cuarto punto ■ desde la izquierda de la ficha (Toma de fotografías).




3 Seleccione el elemento que desee.

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar el elemento y, a continuación, presione <SET>.



4 Seleccione el ajuste.

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar el ajuste deseado.
- El ajuste actual se indica en azul.



5 Establezca el ajuste deseado.

- Presione <SET> para establecerlo.

6 Salga del ajuste.

- Presione el botón <MENU> para salir del menú y volver al estado de cámara lista para disparar.


- Las explicaciones de las funciones de menú de aquí en adelante asumen que ha presionado el botón <MENU> para visualizar la pantalla del menú.
- También puede usar <DIAL> para establecer funciones del menú. (Excepto [1: Borrar imágenes] y [1: Formatear tarjeta].)
- Para cancelar, presione el botón <MENU>.
- Para ver información detallada acerca de cada elemento de menú, consulte la página 367.

Antes de empezar

MENU Formateado de la tarjeta

Si la tarjeta es nueva o fue formateada previamente por otra cámara u ordenador, formatee la tarjeta con la cámara.

- ⚠ Cuando se formatea la tarjeta, todas las imágenes y los datos de la tarjeta se borran. Dado que se borrarán incluso las imágenes protegidas, debe asegurarse de que no haya nada que necesite conservar. Si es necesario, transfiera las imágenes a un ordenador personal, etc. antes de formatear la tarjeta.**




1 Seleccione [Formatear tarjeta].

- Bajo la ficha [**1**], seleccione **[Formatear tarjeta]** y, a continuación, presione **<SET>**.



2 Seleccione la tarjeta.

- [**1**] es la Tarjeta 1 y [**2**] es la Tarjeta 2.
- Gire el dial **<DISP>** para seleccionar la tarjeta y, a continuación, presione **<SET>**.



3 Seleccione [OK].

- Seleccione **[OK]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- ▶ Se formateará la tarjeta.
- ▶ Una vez que finalice el formateado, volverá a aparecer el menú.



Formatee la tarjeta en los casos siguientes:

- **La tarjeta es nueva.**
- **La tarjeta fue formateada por una cámara diferente o un ordenador.**
- **La tarjeta está llena de imágenes o datos.**
- **Se muestra un error relacionado con la tarjeta (p. 392).**




- Las tarjetas con 128 GB de capacidad como máximo se formatearán en formato FAT. Las tarjetas con capacidad superior a 128 GB se formatearán en formato exFAT. Si formatea una tarjeta con capacidad superior a 128 GB con esta cámara y, a continuación, la inserta en otra cámara, es posible que se muestre un error y que la tarjeta quede inutilizable. Según el SO del ordenador personal o el lector de tarjetas, es posible que las tarjetas formateadas en formato exFAT no se reconozcan.
- Cuando se formatea la tarjeta o se borran los datos, solamente se cambia la información de administración de los archivos. Los datos reales no se borran por completo. Tenga esto en cuenta cuando venda o deseche la tarjeta. Cuando deseche la tarjeta, destrúyala físicamente para evitar la filtración de datos personales.



- La capacidad de la tarjeta que se muestra en la pantalla de formateado de la tarjeta puede ser inferior a la capacidad indicada en la tarjeta.
- Este dispositivo incorpora tecnología exFAT con licencia de Microsoft.

MENU Ajuste del tiempo de desconexión/Desconexión automática

Para ahorrar energía de la batería, la cámara se apaga automáticamente después del tiempo de inactividad ajustado. Si no desea que la cámara se apague automáticamente, ajuste este parámetro en **[Desactivada]**. Una vez apagada la alimentación, puede encender otra vez la cámara presionando el disparador u otros botones.



1 Seleccione **[Descon. auto]**.

- Bajo la ficha [**2**], seleccione **[Descon. auto]** y, a continuación, presione **<SET>**.

2 Ajuste el tiempo que desee.


- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione **<SET>**.



Aunque se haya ajustado en **[Desactivada]**, la pantalla LCD se desconectará automáticamente después de 30 min. para ahorrar energía. (La alimentación de la cámara no se apaga.)

MENU Ajuste del tiempo de revisión de imágenes

Puede ajustar cuánto tiempo se mostrará la imagen en la pantalla LCD inmediatamente después de la captura. Para conservar la imagen en el monitor, ajuste **[Retención]**. Para que no se muestre la imagen, seleccione el ajuste **[Off]**.



1 Seleccione **[Revisión imag.]**.

- Bajo la ficha [**3**], seleccione **[Revisión imag.]** y, a continuación, presione **<SET>**.

2 Ajuste el tiempo que desee.


- Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione **<SET>**.



Si se ajusta **[Retención]**, la imagen se muestra hasta que transcurre el tiempo de desconexión automática.


MENU Reversión de la cámara a los ajustes predeterminados

Es posible revertir los ajustes de disparo y de menú de la cámara a sus valores predeterminados.



1 Seleccione [Borrar los ajustes de cámara].

- Bajo la ficha [4], seleccione **[Borrar los ajustes de cámara]** y, a continuación, presione **<SET>**.



2 Seleccione [OK].

- Seleccione **[OK]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Si se ajusta **[Canc. todos ajustes de cámara]** se restablecerán en la cámara los siguientes ajustes predeterminados:

Ajustes de disparo

Modo de disparo	P (AE programada)
Modo AF	AF foto a foto
Modo de selección de área AF	AF de punto único (Selección manual)
Selección punto AF	Centro
Punto AF registrado	Cancelado
Modo de medición	 (Medición evaluativa)
Sensibilidad ISO	Auto
Gama sensib. ISO	Mínima: 100 Máxima: 51200
Gama ISO auto	Mínima: 100 Máxima: 25600
Velocidad de obturación mínima con ISO automático	Auto

Modo de avance	 (Disparo único)
Compensación de la exposición	Cancelado
AEB	Cancelado
Compensación de la exposición con flash	0 (Cero)
Exp. múltiple	Desactivada
Bloqueo del espejo	Desactivado
Funciones personalizadas	Sin cambios
Ajustes funciones del flash	Sin cambios

Ajustes de grabación de imágenes

Tipo/tamaño de imagen	L (Grande)
Calidad JPEG	8
Estilo de imagen	Normal
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)	Estándar
Corrección de la iluminación periférica	Activada/Se conservan los datos de corrección
Corrección aberración cromática	Activada/Se conservan los datos de corrección
Balance de blancos	AWB (Auto)
Datos balance de blancos personalizado	Ajuste registrado guardado
Balance de blancos personal	Ajuste registrado guardado
Corrección del balance de blancos	Cancelado
Ahorquillado del balance de blancos	Cancelado
Espacio de color	sRGB
Red. ruido en largas expo.	Desactivar
Reduc. ruido alta sens. ISO	Estándar
Prioridad tonos altas luces	Desactivada
Función de grabación	Estándar
Número archivo	Continuo
Nombre de archivo	Cód. preajuste
Autolimpieza	Activada
Datos eliminación del polvo	Borrado

Ajustes AF

Case 1 - 6*	Case1/Borrado de los ajustes de los parámetros de todos los casos
Prioridad 1a. img. AI Servo	Igual prioridad
Prioridad 2a. img. AI Servo	Igual prioridad
MF con obj. USM electrónico	Activado tras AF One-Shot
Destello luz de ayuda al AF	Activado
Prior. disparo AF One-Shot	Prioridad al enfoque
Sel. pt AF auto: AF iTR EOS	Activada
Acción. cuando AF imposible	Búsqueda continua enfoque
Punto AF seleccionable	61 puntos
Selecc. modo área selec. AF	Todos los modos seleccionados
Método selección área AF	Botón M-Fn
Punto AF vinculado a orient.	Igual para vert./horiz.
Patrón sel. manual punto AF	Parar en bordes de área AF
Mostrar punto AF en enfoque	Seleccionado (constante)
Iluminación display visor	Auto
Estado AF en visor	Mostrar en campo visión
Micro ajuste AF	Desactivado

* Los ajustes predeterminados se muestran en las páginas 84 a 87.

Ajustes de la cámara

Desconexión automática	1 minuto
Aviso sonoro	Activado
Disparar sin tarjeta	Activar
Revisión de imágenes	2 seg.
Aviso altas luces	Desactivado
Repr. punto AF	Desactivada
Histograma	Luminosidad
Reticula repr.	Off
Ampliac. (aprx.)	2x
Salto img. con 	10 (10 imágenes)
Autorrotación	On  
Contador rep.	Sin cambios
Luminosidad LCD	  
Fecha/Hora/Zona	Sin cambios
Idioma	Sin cambios
Sistema vídeo	Sin cambios
Opciones pres. botón INFO.	Todos los elementos seleccionados
Reticula visor	Desactivar
Ajustes de comunicación	Sin cambios
Modos de disparo personalizados	Sin cambios
Información de copyright	Sin cambios
Control por HDMI	Desactivado
Mostrar estado del sistema	Ajuste guardado
Ajustes Mi menú	Sin cambios
Info. de Mi menú	Desactiv.

Ajustes del Disparo con Visión en Directo

Ajuste VD  	Fotos
Modo AF	Modo Directo
Mostrar retícula	Off
Simulación expo.	Activado
Disp. VD silenc.	Modo 1
Temporizador medición	16 seg.

Ajustes de la grabación de vídeo


Ajuste VD  	Fotos
Modo AF	Modo Directo
Mostrar retícula	Off
Tamaño de grabación de vídeo	1920x1080/IPB
Grabación sonido	Auto
Disp. VD silenc.	Modo 1
Temporizador medición	16 seg.
Código de tiempo	
Cuenta ascendente	Sin cambios
Ajuste de tiempo inicial	Sin cambios
Contador grab.	Sin cambios
Contador rep.	Sin cambios
Suprimir fotog.	Sin cambios
Control silenc.	Desact.
Botón película	Botón M-Fn

 Para los ajustes de WFT y GPS, consulte las instrucciones del dispositivo correspondiente.

Presentación de la retícula y del nivel electrónico

Puede mostrar una retícula y un nivel electrónico, en el visor y en la pantalla LCD, como ayuda para corregir la inclinación de la cámara.

Mostrar la retícula en el visor




1 Seleccione [Retícula visor].

- Bajo la ficha [W], seleccione [Retícula visor] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione [Activar].

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar [Activar] y, a continuación, presione <SET>.
- La retícula se muestra en el visor.




Mostrar el nivel electrónico en el visor

El visor puede mostrar un nivel electrónico utilizando los puntos AF. Para ver información detallada, consulte Controles personalizados (p. 337).




También se puede mostrar en la pantalla LCD una retícula durante el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeo (p. 210, 245).

Presentación del nivel electrónico en la pantalla LCD



1 Presione el botón <INFO.>.

- Cada vez que presione el botón <INFO.>, la presentación de la pantalla cambiará.
- Muestre el nivel electrónico.
- Si no aparece el nivel electrónico, ajuste [**2: Opciones pres. botón INFO.**] para que pueda mostrarse el nivel electrónico (p. 362).



2 Compruebe la inclinación de la cámara.

- La inclinación horizontal y vertical se muestra en incrementos de 1° .
- Cuando la línea roja se vuelve verde, indica que se ha corregido la inclinación.



Nivel vertical
Nivel horizontal




- Aunque se corrija la inclinación, hay un margen de error de $\pm 1^\circ$.
- Si la cámara está muy inclinada, el margen de error del nivel electrónico será mayor.

También puede utilizar el procedimiento anterior para mostrar el nivel electrónico mientras fotografía con Visión en Directo y antes de grabar un vídeo (p. 207, 231). Tenga en cuenta que el nivel electrónico no se puede mostrar durante la grabación de vídeo. (El nivel electrónico desaparecerá cuando comience a grabar un vídeo.)


❓ Guía de funciones

Cuando se muestra [INFO Ayuda] en la parte inferior de la pantalla de menú, se puede mostrar la guía de funciones, que ofrece explicaciones sobre las opciones del menú. La guía de funciones se muestra mientras se mantiene presionado el botón <INFO.>. Si la guía de funciones ocupa dos o más pantallas, aparecerá una barra de desplazamiento en el borde derecho. Para desplazarla, mantenga presionado el botón <INFO.> y gire el dial <◻>.

- Ejemplo: ficha [AF1] [Case 2]




INFO.
➔




Barra de desplazamiento


- Ejemplo: ficha [AF3] [Destello luz de ayuda al AF]




INFO.
➔



- Ejemplo: ficha [5] [Bloqueo función múltiple]




INFO.
➔





Ajuste de los modos AF y de avance



Los 61 puntos AF del visor hacen que el disparo con AF sea adecuado para una amplia variedad de motivos y escenas.


También puede seleccionar el modo AF y el modo de avance que mejor se ajusten a las condiciones del disparo y al motivo.




<AF> significa “autofocus” (enfoque automático). <MF> significa “Manual Focus” (enfoque manual).

AF: Selección del modo AF


Puede seleccionar el modo AF adecuado para las condiciones de disparo o para el motivo.



- 1 En el objetivo, ajuste el conmutador de modos de enfoque en <AF>.**



- 2 Presione el botón <AF•DRIVE>.**
(6)



- 3 Seleccione el modo AF.**

- Mientras observa el panel LCD superior, gire el dial < >.

ONE SHOT : AF foto a foto

AI SERVO : AF AI Servo




Cuando se ajusta el modo de selección del área AF en el AF de selección automática de 61 puntos (p. 74) o en Zona AF (p. 73), es posible el AF mientras se utiliza la información de detección de caras y de color del motivo (p. 96).

AF foto a foto para motivos estáticos



Punto AF

Luz de confirmación de enfoque



Adecuado para motivos estáticos.
Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara sólo enfocará una vez.

- Cuando se logra el enfoque, se muestra el punto AF que logró el enfoque, y también se ilumina la luz de confirmación de enfoque <●> en el visor.
- Con la medición evaluativa, el ajuste de exposición se establece al mismo tiempo que se obtiene el enfoque.
- Mientras aprieta el disparador hasta la mitad, el enfoque quedará bloqueado. Entonces podrá recomponer la toma, si lo desea.
- También es posible el AF presionando el botón <AF-ON>.



- Si no es posible enfocar, la luz de confirmación de enfoque <●> del visor parpadeará. Si ocurre esto, no se puede tomar la fotografía aunque se presione el disparador hasta el fondo. Recomponga la imagen e intente enfocar de nuevo. O bien, consulte “Cuando falla el enfoque automático” (p. 110).
- Si se ajusta [📷3: Aviso sonoro] en [Desactivado], no sonará el aviso sonoro cuando se obtenga el enfoque.



Bloqueo del enfoque

Una vez obtenido el enfoque con AF foto a foto, puede bloquearlo sobre un motivo y recomponer la toma. Esta técnica se denomina “bloqueo del enfoque”. Esto es útil cuando se desea enfocar un motivo que no está cubierto por el marco del área AF.

AF AI Servo para motivos en movimiento



Este modo AF es adecuado para motivos en movimiento en los que la distancia de enfoque no deja de cambiar. Mientras aprieta el disparador hasta la mitad, el motivo se enfocará continuamente.

- La exposición se ajusta en el momento de tomar la fotografía.
- También es posible el AF presionando el botón <AF-ON>.

Seguimiento de enfoque con AF AI Servo

Si el motivo se aproxima o se aleja de la cámara a una velocidad constante, la cámara hace un seguimiento del motivo y predice la distancia de enfoque inmediatamente antes de tomar la fotografía. De este modo se obtiene un enfoque correcto en el momento de la exposición.

- Cuando se ajusta el modo de selección del área AF en la selección automática de 61 puntos (p. 69), la cámara utiliza primero el punto AF seleccionado manualmente para enfocar. Durante el enfoque automático, si el motivo se aleja del punto AF seleccionado manualmente, el seguimiento del enfoque continúa mientras el motivo esté cubierto por el marco del área AF.

 Con AF AI Servo, el aviso sonoro no suena aunque se obtenga el enfoque. Además, no se iluminará la luz de confirmación de enfoque <●> en el visor.

Indicador de estado AF



Cuando presione el disparador hasta la mitad y la cámara enfoque con AF, aparecerá el icono <AF> abajo a la derecha del visor.

En el modo AF foto a foto, el icono aparece también después de lograr el enfoque cuando se presiona el disparador hasta la mitad.

 El indicador de estado AF se puede mostrar fuera del área de imagen del visor (p. 103).


Selección del área AF

Hay 61 puntos AF disponibles para el enfoque automático. Puede seleccionar los puntos AF adecuados para la escena o el motivo.

-  **El número de puntos AF y de patrones de puntos AF utilizables variará en función del objetivo montado en la cámara. Para obtener información detallada, consulte “Objetivos y puntos AF utilizables” en la página 76.**


Modo de selección del área AF

Puede elegir entre seis modos de selección del área AF. Consulte la página siguiente para ver el procedimiento de selección.




AF puntual de punto único (selección manual)

Para enfoque de precisión.






AF de punto único (selección manual)

Selecione un punto AF para enfocar.



Expansión del punto AF (selección manual)

Para enfocar se utiliza el punto AF seleccionado manualmente  y los puntos AF de alrededor  (encima, debajo, a la izquierda y a la derecha).



Expansión del punto AF (Selección manual, puntos adyacentes)

Para enfocar se utiliza el punto AF seleccionado manualmente <□> y los puntos AF adyacentes <■>.


Zona AF (selección manual de una zona)

Los 61 puntos AF se dividen en nueve zonas para enfocar.

AF de selección automática de 61 puntos

Todos los puntos AF se utilizan para enfocar.

Seleccione el modo de selección del área AF




Seleccione el modo de selección del área AF.

- Presione el botón <  >.
- Mire por el visor y presione el botón <M-Fn>.
- ▶ Presione el botón <M-Fn> para cambiar el modo de selección del área AF.

- Con [**AF4: Selec. modo área selec. AF**], se pueden limitar los modos de selección de área AF seleccionables (p. 98).
- Si ajusta [**AF4: Método selección área AF**] en [→**Dial principal**], puede seleccionar el modo de selección del área AF presionando el botón <  > y, a continuación, girando el dial <  > (p. 99).


Selección manual del punto AF

También puede seleccionar manualmente el punto o la zona AF. Con el AF de selección automática de 61 puntos, se puede ajustar el punto AF inicial para AF AI Servo.




1 Presione el botón <☐>.

- ▶ Los puntos AF se muestran en el visor.
- En los modos de expansión del punto AF, también se mostrarán los puntos AF adyacentes activos.
- En el modo Zona AF, se mostrará la zona seleccionada.



2 Seleccione un punto AF.

- La selección del punto AF cambiará en la dirección hacia la que incline <☐>. Si presiona <☐> a fondo, se seleccionará el punto AF central (o la zona central).
- También puede seleccionar puntos AF en dirección vertical con <☐> y en dirección horizontal con <☐>.
- En el modo Zona AF, al girar el dial <☐> o <☐> la zona cambiará según una secuencia cíclica.



Indicaciones de presentación del punto AF


Al presionar el botón <☐> se iluminan los puntos AF de tipo en cruz para el enfoque automático de alta precisión. Los puntos AF intermitentes son sensibles a las líneas horizontales. Para obtener información detallada, consulte la página 75.



- Cuando se presiona el botón <☐>, el panel LCD superior muestra lo siguiente:
 - AF de selección automática de 61 puntos y Zona AF (selección manual de la zona): [☐] AF
 - AF puntual de punto único, AF de punto único, y Expansión del punto AF: SEL [] (Centro)/SEL AF (Fuera del centro)
- Con [AF5: Patrón sel. manual punto AF], puede ajustar [Parar en bordes de área AF] o [Continuo] (p. 100).

Modos de selección del área AF


AF puntual de punto único (selección manual)



Aunque es lo mismo que el AF de punto único, el punto AF seleccionado <□> cubre un área menor para enfocar. Eficaz para enfocar con precisión motivos superpuestos, tales como un animal en una jaula.

Dado que el AF puntual cubre un área muy pequeña, el enfoque puede ser difícil cuando se dispara sujetando la cámara con la mano, o con motivos en movimiento.

AF de punto único (selección manual)



Seleccione un punto AF <□> para utilizarlo en el enfoque.

Expansión del punto AF (selección manual)

Para enfocar se utiliza el punto AF seleccionado manualmente <□> y puntos AF adyacentes <▣> (encima, debajo, a la izquierda y a la derecha). Es eficaz cuando es difícil seguir un objeto en movimiento con un solo punto AF.

Con AF AI Servo, el punto AF seleccionado manualmente <□> debe realizar primero el seguimiento del motivo. Sin embargo, es más fácil enfocar el motivo deseado que con la Zona AF.

Con AF foto a foto, cuando se logra el enfoque con un punto AF expandido, el punto AF expandido <□> se muestra también junto con el punto AF seleccionado manualmente <□>.



Expansión del punto AF (Selección manual, puntos adyacentes)

El punto AF seleccionado manualmente <□> y los puntos AF adyacentes <▣> se utilizan para enfocar. La expansión del punto AF es mayor que con expansión del punto AF (Selección manual AF-ON), así que el enfoque se realiza sobre un área más amplia. Es eficaz cuando es difícil seguir un objeto en movimiento con un solo punto AF.

AF AI Servo y AF foto a foto funcionan igual que con el modo de expansión del punto AF (Selección manual AF-ON) (p. 72).




Zona AF (selección manual de una zona)

Los 61 puntos AF se dividen en nueve zonas para enfocar. Todos los puntos AF de la zona seleccionada se utilizan para seleccionar automáticamente el punto de enfoque. Hace que sea más fácil lograr el enfoque que con el AF de punto único o la expansión de punto AF, y es eficaz para motivos en movimiento.


No obstante, dado que tiende a enfocar el motivo más cercano, el enfoque de un motivo específico es más difícil que con AF de punto único o expansión del punto AF.

Los puntos AF que obtienen el enfoque se muestran como <□>.




AF de selección automática de 61 puntos

Todos los puntos AF se utilizan para enfocar.



Con AF foto a foto, al presionar el disparador hasta la mitad se muestran los puntos AF <□> que lograron el enfoque. Si se muestran varios puntos AF, significa que todos ellos han logrado el enfoque. Este modo tiende a enfocar el motivo más cercano.



Con AF AI Servo, se utiliza primero el punto AF seleccionado manualmente (p. 71) <□> para lograr el enfoque. Los puntos AF que obtienen el enfoque se muestran como <□>.



- Con AF de selección automática de 61 puntos o Zona AF, el punto AF activo <□> cambiará continuamente para seguir al motivo en el modo AF AI Servo. No obstante, bajo ciertas condiciones de disparo (por ejemplo, cuando el motivo es pequeño), quizá no sea posible seguir el motivo. Además, a bajas temperaturas la respuesta de seguimiento es más lenta.
- Con AF puntual de punto AF, puede que resulte difícil enfocar con la luz de ayuda al AF del flash Speedlite.
- Si la cámara no puede enfocar con la luz de ayuda al AF del flash Speedlite dedicado para EOS, ajuste el modo de selección del área AF en AF de punto único (Selección manual) y seleccione el punto AF central para enfocar.
- Cuando se iluminen los puntos AF, es posible que el visor se ilumine en rojo, parcialmente o por completo. Ésta es una característica de la presentación del punto AF (que utiliza cristal líquido).
- A bajas temperaturas, el parpadeo del punto AF (p. 71) puede ser difícil de ver. Ésta es una característica de la presentación del punto AF (que utiliza cristal líquido).




- Si ajusta [**AF4: Punto AF vinculado a orient.**] en [**□□**] **Selecc. difer. puntos AF**, puede ajustar el modo de selección del área AF y el punto (o la zona) AF seleccionados manualmente por separado para el disparo vertical y el horizontal (p. 99).
- Con [**AF4: Punto AF seleccionable**], puede cambiar el número de puntos AF seleccionables manualmente (p. 97).

Acerca del sensor AF

El sensor AF de la cámara tiene 61 puntos AF. La ilustración siguiente muestra el patrón del sensor AF correspondiente a cada punto AF. Con objetivos de apertura $f/2,8$ o mayor, es posible el AF de alta precisión en el centro del visor.

El número de puntos AF y de patrones AF utilizables variará en función del objetivo montado en la cámara. Para obtener información detallada, consulte las páginas 76 a 81.

Diagrama



	Estos sensores de enfoque están hechos para lograr un enfoque de precisión superior con objetivos de apertura máxima de $f/2,8$ o mayor. Un patrón en cruz diagonal facilita el enfoque de motivos que pueden ser difíciles de enfocar. Cubren los cinco puntos AF verticales del centro.
	Estos sensores de enfoque están hechos para lograr un enfoque de alta precisión con objetivos de apertura máxima de $f/4$ o mayor. Dado que tienen un patrón horizontal, pueden detectar líneas verticales.
	Estos sensores de enfoque están hechos para objetivos cuya apertura máxima sea $f/5,6$ o mayor. Dado que tienen un patrón horizontal, pueden detectar líneas verticales. Cubren tres columnas de puntos AF en el centro del visor.
	Estos sensores de enfoque están hechos para objetivos cuya apertura máxima sea $f/5,6$ o mayor. Pueden detectar líneas horizontales y cubren los 61 puntos AF en un patrón vertical.


Objetivos y puntos AF utilizables

- Aunque la cámara tiene 61 puntos AF, el número de puntos AF y de patrones de enfoque utilizables será diferente en función del objetivo. Los objetivos, en consecuencia, se clasifican en ocho grupos, de la A a la H. Compruebe a qué grupo pertenece su objetivo.
- Cuando utilice un objetivo de los grupos F a H, habrá menos puntos AF utilizables.

- Cuando presione el botón <AF-ON>, los puntos AF indicados por la marca  parpadearán. (Los puntos AF // permanecerán iluminados.)
- El “Extender EF 1,4x” y el “Extender EF 2x” se aplican a todos los modelos I/II/III.
- En lo referente a objetivos nuevos, comercializados después de la EOS-1D X, consulte el sitio web de Canon para ver a qué grupo pertenecen.
- Es posible que algunos objetivos no estén disponibles en determinados países o regiones.

Grupo A

Es posible enfocar automáticamente con 61 puntos. Se puede seleccionar cualquiera de los modos de selección del área AF.



- : Punto AF en cruz doble. El seguimiento del motivo es superior, y la precisión del enfoque es mejor que con otros puntos AF.
- : Punto AF en cruz. El seguimiento del motivo es superior, y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos AF sensibles a líneas horizontales.


EF 24 mm f/1,4L USM	EF 50 mm f/1,8 II	EF 200 mm f/1,8L USM + Extender EF 1,4x
EF 24 mm f/1,4L II USM	EF 85 mm f/1,2L USM	EF 200 mm f/2L IS USM
EF 28 mm f/1,8 USM	EF 85 mm f/1,2L II USM	EF 200 mm f/2L IS USM + Extender EF 1,4x
EF 35 mm f/1,4L USM	EF 85 mm f/1,8 USM	EF 200 mm f/2,8L USM
EF 35 mm f/2	EF 100 mm f/2 USM	EF 200 mm f/2,8L II USM
EF 50 mm f/1,0L USM	EF 135 mm f/2L USM	EF 300 mm f/2,8L USM
EF 50 mm f/1,2L USM	EF 135 mm f/2L USM + Extender EF 1,4x	EF 300 mm f/2,8L IS USM
EF 50 mm f/1,4 USM	EF 135 mm f/2,8 (Enfoque suave)	EF 300 mm f/2,8L IS II USM
EF 50 mm f/1,8	EF 200 mm f/1,8L USM	EF 400 mm f/2,8L USM

EF 400 mm f/2,8L II USM	EF 16-35 mm f/2,8L USM	EF 28-70 mm f/2,8L USM
EF 400 mm f/2,8L IS USM	EF 16-35 mm f/2,8L II USM	EF 70-200 mm f/2,8L USM
EF 400 mm f/2,8L IS II USM	EF 17-35 mm f/2,8L USM	EF 70-200 mm f/2,8L IS USM
TS-E 45 mm f/2,8*	EF 20-35 mm f/2,8L	EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM
TS-E 90 mm f/2,8*	EF 24-70 mm f/2,8L II USM	EF 80-200 mm f/2,8L

* Enfoque manual sin inclinación/desplazamiento.

Grupo B

Es posible enfocar automáticamente con 61 puntos. Se puede seleccionar cualquiera de los modos de selección del área AF.




- : Punto AF en cruz doble. El seguimiento del motivo es superior, y la precisión del enfoque es mejor que con otros puntos AF.
- : Punto AF en cruz. El seguimiento del motivo es superior, y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos AF sensibles a líneas horizontales.

EF 14 mm f/2,8L USM	EF 20 mm f/2,8 USM	EF 28 mm f/2,8 IS USM
EF 14 mm f/2,8L II USM	EF 24 mm f/2,8	EF 24-70 mm f/2,8L USM
EF 15 mm f/2,8 Fisheye	EF 24 mm f/2,8 IS USM	

Grupo C

Es posible enfocar automáticamente con 61 puntos. Se puede seleccionar cualquiera de los modos de selección del área AF.




- : Punto AF en cruz. El seguimiento del motivo es superior, y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos AF sensibles a líneas horizontales.

EF 50 mm f/2,5 Compact Macro	TS-E 24 mm f/3,5L*	EF 200 mm f/1,8L USM + Extender EF 2x
EF 100 mm f/2,8 Macro	TS-E 24 mm f/3,5L II*	EF 200 mm f/2L IS USM + Extender EF 2x
EF 100 mm f/2,8L Macro IS USM	EF 200 mm f/2,8L USM + Extender EF 1,4x	EF 8-15 mm f/4L Fisheye USM
EF 300 mm f/4L USM	EF 200 mm f/2,8L II USM + Extender EF 1,4x	EF 17-40 mm f/4L USM
EF 300 mm f/4L IS USM	EF 300 mm f/2,8L USM + Extender EF 1,4x	EF 24-105 mm f/4L IS USM
EF 400 mm f/4 DO IS USM	EF 300 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 28-80 mm f/2,8-4L USM
EF 500 mm f/4L IS USM	EF 300 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 1,4x	EF 70-210 mm f/4
EF 500 mm f/4L IS II USM	EF 400 mm f/2,8L USM + Extender EF 1,4x	EF 70-200 mm f/4L USM
EF 600 mm f/4L USM	EF 400 mm f/2,8L II USM + Extender EF 1,4x	EF 70-200 mm f/4L IS USM
EF 600 mm f/4L IS USM	EF 400 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 70-200 mm f/2,8L USM + Extender EF 1,4x
EF 600 mm f/4L IS II USM	EF 400 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 1,4x	EF 70-200 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 1,4x
TS-E 17 mm f/4L*	EF 135 mm f/2L USM + Extender EF 2x	EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 1,4x

* Enfoque manual sin inclinación/desplazamiento.

Grupo D


Es posible enfocar automáticamente con 61 puntos. Se puede seleccionar cualquiera de los modos de selección del área AF.



- : Punto AF en cruz doble. El seguimiento del motivo es superior, y la precisión del enfoque es mejor que con otros puntos AF.
- : Punto AF en cruz. El seguimiento del motivo es superior, y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos AF sensibles a líneas horizontales.

Grupo E

Es posible enfocar automáticamente con 61 puntos. Se puede seleccionar cualquiera de los modos de selección del área AF.



■ : Punto AF en cruz. El seguimiento del motivo es superior, y se logra un enfoque de alta precisión.


□ : Puntos AF sensibles a líneas horizontales.

EF 50 mm f/2,5 Compact Macro + LIFE SIZE Converter	EF 300 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 2x	EF 28-105 mm f/3,5-4,5 USM
EF 100 mm f/2,8 Macro USM	EF 400 mm f/2,8L USM + Extender EF 2x	EF 28-105 mm f/3,5-4,5 II USM
EF 400 mm f/5,6L USM	EF 400 mm f/2,8L II USM + Extender EF 2x	EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM
EF 500 mm f/4,5L USM	EF 400 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 2x	EF 28-200 mm f/3,5-5,6
EF 300 mm f/4L USM + Extender EF 1,4x	EF 400 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 2x	EF 28-200 mm f/3,5-5,6 USM
EF 300 mm f/4L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 500 mm f/4L IS II USM + Extender EF 1,4x	EF 28-300 mm f/3,5-5,6L IS USM
EF 400 mm f/4 DO IS USM + Extender EF 1,4x	EF 600 mm f/4L IS II USM + Extender EF 1,4x	EF 35-105 mm f/3,5-4,5
EF 500 mm f/4L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 20-35 mm f/3,5-4,5 USM	EF 35-135 mm f/3,5-4,5
EF 600 mm f/4L USM + Extender EF 1,4x	EF 24-85 mm f/3,5-4,5 USM	EF 35-135 mm f/4-5,6 USM
EF 600 mm f/4L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 28-90 mm f/4-5,6	EF 38-76 mm f/4,5-5,6
EF 200 mm f/2,8L USM + Extender EF 2x	EF 28-90 mm f/4-5,6 USM	EF 50-200 mm f/3,5-4,5
EF 200 mm f/2,8L II USM + Extender EF 2x	EF 28-90 mm f/4-5,6 II	EF 50-200 mm f/3,5-4,5L
EF 300 mm f/2,8L USM + Extender EF 2x	EF 28-90 mm f/4-5,6 II USM	EF 55-200 mm f/4,5-5,6 USM
EF 300 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 2x	EF 28-90 mm f/4-5,6 III	EF 55-200 mm f/4,5-5,6 II USM

EF 70-200 mm f/2,8L USM + Extender EF 2x	EF 70-300 mm f/4,5-5,6 DO IS USM	EF 80-200 mm f/4,5-5,6
EF 70-200 mm f/2,8L IS USM + Extender EF 2x	EF 75-300 mm f/4-5,6	EF 90-300 mm f/4,5-5,6
EF 70-200 mm f/2,8L IS II USM + Extender EF 2x	EF 75-300 mm f/4-5,6 USM	EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM
EF 70-200 mm f/4L USM + Extender EF 1,4x	EF 75-300 mm f/4-5,6 II	EF 100-200 mm f/4,5A
EF 70-200 mm f/4L IS USM + Extender EF 1,4x	EF 75-300 mm f/4-5,6 II USM	EF 100-300 mm f/4,5-5,6 USM
EF 70-210 mm f/3,5-4,5 USM	EF 75-300 mm f/4-5,6 III	EF 100-300 mm f/5,6
EF 70-300 mm f/4-5,6 IS USM	EF 75-300 mm f/4-5,6 III USM	EF 100-300 mm f/5,6L
EF 70-300 mm f/4-5,6L IS USM	EF 75-300 mm f/4-5,6 IS USM	EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM

Grupo F

Para el enfoque automático solo se pueden utilizar 47 de los 61 puntos AF. Se puede seleccionar cualquiera de los modos de selección del área AF. Durante la selección automática del punto AF, el marco exterior que marca el área AF (marco del área AF) será diferente del AF de selección automática de 61 puntos.




- : Punto AF en cruz. El seguimiento del motivo es superior, y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos AF sensibles a líneas horizontales.
- : Puntos AF desactivados (no se muestran).

EF 800 mm f/5,6L IS USM	EF 28-80 mm f/3,5-5,6 III USM	EF 35-80 mm f/4-5,6 II
EF 22-55 mm f/4-5,6 USM	EF 28-80 mm f/3,5-5,6 IV USM	EF 35-80 mm f/4-5,6 III
EF 28-70 mm f/3,5-4,5	EF 28-80 mm f/3,5-5,6 V USM	EF 35-80 mm f/4-5,6 PZ
EF 28-70 mm f/3,5-4,5 II	EF 28-105 mm f/4-5,6	EF 35-80 mm f/4-5,6 USM
EF 28-80 mm f/3,5-5,6	EF 28-105 mm f/4-5,6 USM	EF 35-350 mm f/3,5-5,6L USM
EF 28-80 mm f/3,5-5,6 USM	EF 35-70 mm f/3,5-4,5	EF 80-200 mm f/4,5-5,6 II
EF 28-80 mm f/3,5-5,6 II	EF 35-70 mm f/3,5-4,5A	EF 80-200 mm f/4,5-5,6 USM
EF 28-80 mm f/3,5-5,6 II USM	EF 35-80 mm f/4-5,6	

Grupo G

Para el enfoque automático solo se pueden utilizar 33 de los 61 puntos AF. Se puede seleccionar cualquiera de los modos de selección del área AF. Durante la selección automática del punto AF, el marco exterior que marca el área AF (marco del área AF) será diferente del AF de selección automática de 61 puntos.



- : Punto AF en cruz. El seguimiento del motivo es superior y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos AF sensibles a líneas horizontales.
- : Puntos AF desactivados (no se muestran).

EF 180 mm f/3,5L Macro USM	EF 180 mm f/3,5L Macro USM + Extender EF 1,4x	EF 1200 mm f/5,6L USM
----------------------------	---	-----------------------

Grupo H

Para el enfoque automático solo se puede utilizar el punto AF del centro del visor. Solo se pueden seleccionar los siguientes modos de selección del área AF: AF de punto único (Selección manual) y AF puntual de punto único (Selección manual).



- : Punto AF en cruz. El seguimiento del motivo es superior, y se logra un enfoque de alta precisión.
- : Puntos AF desactivados (no se muestran).

EF 35-105 mm f/4,5-5,6	EF 35-105 mm f/4,5-5,6 USM
------------------------	----------------------------



Con objetivos cuya apertura máxima sea menor de f/5,6, no se puede usar el AF durante la fotografía con el visor. Tampoco es posible el AF con **AF-Quick** durante la fotografía con Visión en Directo y la grabación de vídeo.

● AF cuando la abertura máxima es f/8

Cuando hay un multiplicador montado en el objetivo, es posible usar la opción de AF incluso cuando el valor de abertura máxima es superior a f/5,6 y hasta f/8. Los modos del área AF que se pueden seleccionar son los mismos que los del grupo H (p. 81).


EF 400 mm f/5,6L USM + Multiplicador EF 1,4x	EF 300 mm f/4L IS USM + Multiplicador EF 2x	EF 600 mm f/4L IS USM + Multiplicador EF 2x
EF 500 mm f/4,5L USM + Multiplicador EF 1,4x	EF 400 mm f/4 DO IS USM + Multiplicador EF 2x	EF 600 mm f/4L IS II USM + Multiplicador EF 2x
EF 800 mm f/5,6L IS USM + Multiplicador EF 1,4x	EF 500 mm f/4L IS USM + Multiplicador EF 2x	EF 70-200 mm f/4L USM + Multiplicador EF 2x
EF 1200 mm f/5,6L USM + Multiplicador EF 1,4x	EF 500 mm f/4L IS II USM + Multiplicador EF 2x	EF 70-200 mm f/4L IS USM + Multiplicador EF 2x
EF 300 mm f/4L USM + Multiplicador EF 2x	EF 600 mm f/4L USM + Multiplicador EF 2x	EF 100-400 mm f/4.5-5,6L IS USM + Multiplicador EF 1,4x



- Si la abertura máxima es menor de f/5,6 (el valor de abertura máxima es superior a f/5,6 y hasta f/8), quizá no sea posible enfocar con AF cuando se fotografíen motivos con bajo contraste o poco iluminados.
- Cuando se monta el multiplicador EF 2x al objetivo EF 180mm f/3,5L Macro USM, no es posible el AF.
- Si la abertura máxima es menor de f/8 (el valor de abertura máxima supera f/8), no es posible el AF durante el disparo a través del visor. Tampoco es posible el AF con **AF-ON** durante la fotografía con Visión en Directo y la grabación de vídeo.

MENU Selección de características de AF AI Servo (para un motivo) ■

Puede ajustar con precisión el AF AI Servo para adecuarlo a un motivo o una escena en particular, con solo seleccionar un caso del 1 al 6. Esta característica se denomina “Herramienta de configuración AF”.



1 Seleccione la ficha [AF1].

2 Seleccione un caso.


- Gire el dial <⌚> para seleccionar un icono de caso y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se ajustará el caso seleccionado. El caso seleccionado se indica en azul.

Acerca de los Casos 1 a 6

Como se explica en las páginas 88 a 90, los casos 1 a 6 son seis combinaciones de ajustes de sensibilidad para el seguimiento de motivos, aceleración/deceleración de seguimiento, y conmutación automática del punto AF. Consulte la tabla siguiente para seleccionar el caso aplicable al motivo o a la escena.

Caso	Icono	Descripción	Motivos aplicables	Página
Case 1		Ajuste versátil de uso múltiple	Para cualquier motivo en movimiento.	84
Case 2		Seguir siguiendo sujetos, ignorando los obstáculos	Tenis, natación en estilo mariposa, esquí en estilo libre, etc.	84
Case 3		Enfocar instant. sujetos que entren en puntos AF	Línea de salida de una carrera ciclista, descensos en esquí alpino, etc.	85
Case 4		Para sujetos que aceleran o deceleran rápidamente	Fútbol, deportes de motor, baloncesto, etc.	85
Case 5		Para sujetos erráticos de mov. rápido en cualquier dir	Patinaje artístico, etc.	86
Case 6		Para sujetos erráticos y que cambian de velocidad	Gimnasia rítmica, etc.	87

Case 1: Ajuste versátil de uso múltiple




Ajuste estándar adecuado para cualquier motivo en movimiento. Funciona con muchos motivos y escenas.

Seleccione **[Case 2]** a **[Case 6]** en los casos siguientes: cuando entren obstáculos en los puntos AF, cuando el motivo tienda a alejarse de los puntos AF, cuando desee enfocar un motivo que aparezca repentinamente o cuando el motivo se mueva considerablemente arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha.

Ajustes predeterminados

- Sensib. seguimiento: **[0]**
- Acel./decel. seguim.: **[0]**
- Cambio auto punto AF: **[0]**

Case 2: Seguir siguiendo sujetos, ignorando los obstáculos



La cámara intentará continuar enfocando el motivo aunque entre un obstáculo en los puntos AF, o si el motivo se aleja de los puntos AF. Eficaz cuando pueda haber obstáculos que bloqueen el motivo o cuando no se desee enfocar el fondo.


Ajustes predeterminados

- Sensib. seguimiento: **[Bloqueada: -1]**
- Acel./decel. seguim.: **[0]**
- Cambio auto punto AF: **[0]**



Si se interpone un obstáculo o el motivo se aleja de los puntos AF durante un período prolongado, y con el ajuste predeterminado se pierde el enfoque sobre el motivo objetivo, es posible que ajustar **[Sensib. seguimiento]** en **[Bloqueada: -2]** produzca mejores resultados (p. 88).

Case 3: Enfocar instant. sujetos que entren en puntos AF



Una vez que un punto AF comienza a seguir el motivo, este ajuste permite que la cámara enfoque motivos consecutivos a diferentes distancias. Si aparece un motivo nuevo enfrente del motivo objetivo, la cámara comenzará a enfocar el nuevo motivo. También es eficaz cuando se desea enfocar siempre el motivo más cercano.


Ajustes predeterminados

- Sensib. seguimiento: [Sensible: +1]
- Acel./decel. seguim.: [+1]
- Cambio auto punto AF: [0]



Si desea enfocar rápidamente un motivo que aparezca repentinamente, es posible que ajustar [Sensib. seguimiento] en [+2] produzca mejores resultados (p. 88).

Case 4: Para sujetos que aceleran o deceleran rápidamente



Orientado al seguimiento de motivos en movimiento con tendencia a cambiar de velocidad de manera considerable y repentina.

Eficaz para motivos que repentinamente se muevan, aceleren o deceleren, o se detengan.


Ajustes predeterminados

- Sensib. seguimiento: [0]
- Acel./decel. seguim.: [+1]
- Cambio auto punto AF: [0]



Si el objeto está en movimiento y tiene tendencia a cambiar de velocidad de manera considerable y repentina, puede que ajustar [Acel./decel. seguim.] en [+2] produzca mejores resultados (p. 89).

Case 5: Para sujetos erráticos de mov. rápido en cualquier dir



Ajustes predeterminados

- Sensib. seguimiento: [0]
- Acel./decel. seguim.: [0]
- Cambio auto punto AF: [+1]


Aunque el motivo objetivo se mueva considerablemente arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, el punto AF cambiará automáticamente para seguir enfocando el motivo. Eficaz para fotografiar motivos que se muevan considerablemente arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. Este ajuste tiene efecto cuando se ajustan los siguientes modos de selección del área AF: Expansión del punto AF (Selección manual $\square \square \square$), Expansión del punto AF (Selección manual, puntos adyacentes), Zona AF (Selección manual), AF de selección automática de 61 puntos.

Este ajuste no está disponible con los modos AF puntual de punto único (Selección manual) y AF de punto único (Selección manual).



Si el motivo tiene tendencia a moverse de manera errática y repentina hacia arriba, abajo, izquierda o derecha, puede que ajustar **[Cambio auto punto AF]** en **[+2]** produzca mejores resultados (p. 90).

Case 6: Para sujetos erráticos y que cambian de velocidad



Ajustes predeterminados

- Sensib. seguimiento: [0]
- Acel./decel. seguim.: [+1]
- Cambio auto punto AF: [+1]

Orientado al seguimiento de motivos en movimiento cuya velocidad pueda cambiar considerable y repentinamente. Además, si el motivo objetivo se mueve considerablemente arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha y es difícil de enfocar, el punto AF cambia automáticamente para seguir el motivo. Este ajuste tiene efecto cuando se ajustan los siguientes modos de selección del área AF: Expansión del punto AF (Selección manual $\square$), Expansión del punto AF (Selección manual, puntos adyacentes), Zona AF (Selección manual), AF de selección automática de 61 puntos.


Este ajuste no está disponible con los modos AF puntual de punto único (Selección manual) y AF de punto único (Selección manual).



- Si la velocidad del motivo en movimiento cambia de manera considerable y repentina, puede que ajustar **[Acel./decel. seguim.]** en [+2] produzca mejores resultados (p. 89).
- Si el motivo se mueve repentina y erráticamente arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, puede que ajustar **[Cambio auto punto AF]** en [+2] produzca mejores resultados (p. 90).

Acerca de los parámetros

● Sensib. seguimiento



Ajusta la sensibilidad del seguimiento del motivo durante el AF AI Servo cuando entra un obstáculo en los puntos AF o cuando los puntos AF se alejan del motivo.

[0]

Ajuste estándar adecuado para la mayoría de los motivos en movimiento.

[Bloqueada: -2 / Bloqueada: -1]

La cámara intentará continuar enfocando el motivo aunque entre un obstáculo en los puntos AF, o si el motivo se aleja de los puntos AF. El ajuste -2 hace que la cámara siga el motivo objetivo durante más tiempo que con el ajuste -1.

Sin embargo, si la cámara enfoca un motivo equivocado, puede tardar algo más en cambiar de motivo y enfocar el motivo objetivo.


[Sensible: +2 / Sensible: +1]

Una vez que un punto AF sigue un motivo, la cámara puede enfocar motivos consecutivos a diferentes distancias. También es eficaz cuando se desea enfocar siempre el motivo más cercano. El ajuste +2 hace que el siguiente motivo consecutivo se enfoque más rápidamente que con +1.

Sin embargo, la cámara tendrá más tendencia a enfocar motivos equivocados.

 [Sensib. seguimiento] es el parámetro denominado [Sensib. seguimiento AI Servo] en la EOS-1D Mark III/IV, EOS-1Ds Mark III y EOS 7D.

● **Acel./decel. seguim.**



Ajusta la sensibilidad de seguimiento para objetos en movimiento cuya velocidad pueda cambiar considerablemente arrancando o deteniéndose de repente, etc.

[0]


Adecuado para motivos que se muevan a velocidad fija.

[+2 / +1]

Eficaz para motivos que repentinamente se muevan, aceleren o deceleren, o se detengan. Aunque la velocidad del motivo en movimiento cambie considerablemente de repente, la cámara continuará enfocando el motivo objetivo. Por ejemplo, para un motivo que se aproxime, la cámara tendrá menos tendencia a enfocar detrás de él, lo que produciría un motivo borroso. Para un objeto que se detenga repentinamente, la cámara tendrá menos tendencia a enfocar delante de él. Un ajuste de +2 permite seguir cambios considerables en la velocidad del motivo en movimiento mejor que con +1.

Sin embargo, dado que la cámara será sensible incluso a movimientos ligeros del motivo, puede que el enfoque sea inestable momentáneamente.

● Cambio auto punto AF



Ajusta la sensibilidad de conmutación de los puntos AF durante el seguimiento de motivos que se mueven considerablemente arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha.

Este ajuste tiene efecto en los siguientes modos de selección del área AF:

Expansión del punto AF (Selección manual $\square$), Expansión del punto AF (Selección manual, puntos adyacentes), Zona AF (Selección manual), AF de selección automática de 61 puntos.

[0]

Ajuste estándar para la conmutación gradual del punto AF.


[+2 / +1]

Aunque el motivo objetivo se mueva considerablemente arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, y se aleje del punto AF, el punto AF cambiará a otro para continuar enfocando el motivo. La cámara cambia al punto AF considerado como el más probable para enfocar el motivo, en función del movimiento continuo del motivo, el contraste, etc. Ajustar +2 hace que la cámara sea más proclive a cambiar el punto AF que con +1.

Sin embargo, con un objetivo gran angular que tenga una gran profundidad de campo, o si el motivo es demasiado pequeño en el encuadre, es posible que la cámara enfoque con un punto AF equivocado.

Cambio de ajustes de los parámetros de los casos

Puede ajustar tres parámetros de cada caso (1. Sensib. seguimiento, 2. Acel./decel. seguim. y 3. Cambio auto punto AF) como desee.




1 Seleccione un caso.

- Gire el dial <⌚> para seleccionar el icono del caso que desee ajustar.


2 Presione el botón <⏏/🔊>.

- El parámetro seleccionado tendrá un marco de color morado.



3 Seleccione el elemento que desee.

- Gire el dial <⌚> para seleccionar un parámetro y, a continuación, presione <Ⓢ>.
- Cuando se seleccione Sensib. seguimiento, aparecerá la pantalla de ajustes.



4 Haga el ajuste.

- Gire el dial <⌚> para ajustar el parámetro como desee y, a continuación, presione <Ⓢ>.
- ▶ El ajuste se guarda.
- El ajuste predeterminado se indica mediante la marca gris claro [■].


5 Salga del ajuste.

- Para volver a la pantalla del paso 1, presione el botón <⏏>.



- En el paso 2, si se presiona el botón <🗑> los tres parámetros de cada caso se restablecerán en sus ajustes predeterminados.
- También puede registrar cada uno de los tres ajustes de parámetro en Mi menú (p. 350). Si lo hace así, cambiará los ajustes del caso seleccionado.
- Cuando dispere con un caso cuyos parámetros haya ajustado, seleccione el caso ajustado y, a continuación, tome la fotografía.

MENU Personalización de funciones de AF




Con las fichas de menú [**AF2**] a [**AF5**], puede ajustar las funciones AF para adecuarlas a su estilo fotográfico o al motivo.

AF2: Al Servo

Prioridad 1a. img. Al Servo

Puede ajustar las características de funcionamiento del AF y el momento en que se dispara el obturador para el primer disparo durante los disparos en serie con AF Al Servo.



: Igual prioridad

Se da la misma prioridad al enfoque que al disparo del obturador.

: Prioridad al disparo


Al presionar el disparador se toma inmediatamente la fotografía, aunque no se haya logrado enfocar. Se da prioridad a obtener la fotografía, en lugar de a lograr un enfoque correcto.

: Prioridad al enfoque

Al presionar el disparador, no se toma la fotografía hasta que se logra enfocar. Eficaz cuando se desea lograr el enfoque antes de captar la fotografía.

Prioridad 2a. img. Al Servo

Puede ajustar las características de funcionamiento del AF y el momento en que se dispara el obturador para los disparos subsiguientes mientras dispara en serie con AF Al Servo.



: Igual prioridad

Se da la misma prioridad al enfoque que a la velocidad de disparos en serie. Con poca luz o con motivos con poco contraste, es posible que la velocidad de disparo se ralentice.

: Prioridad a vel. disparo

Se da prioridad a la velocidad de disparo continuo, en lugar de a lograr el enfoque. La velocidad de disparo continuo no se ralentiza. Útil cuando se desea mantener la velocidad de disparo continuo.

: Prioridad al enfoque


Se da prioridad a lograr el enfoque, en lugar de a la velocidad de disparo continuo. No se toma la fotografía hasta que se logra el enfoque. Eficaz cuando se desea lograr el enfoque antes de captar la fotografía.

AF3: One Shot

MF con obj. USM electrónico

También puede ajustar si se utilizará el anillo de enfoque electrónico, y cómo, cuando utilice uno de los siguientes objetivos equipados con anillo de enfoque electrónico.

EF 50 mm f/1,0L USM	EF 300 mm f/2,8L USM	EF 600 mm f/4L USM
EF 85 mm f/1,2L USM	EF 400 mm f/2,8L USM	EF 1200 mm f/5,6L USM
EF 85 mm f/1,2L II USM	EF 400 mm f/2,8L II USM	EF 28-80 mm f/2,8-4L USM
EF 200 mm f/1,8L USM	EF 500 mm f/4,5L USM	



Activado tras AF One-Shot

Si mantiene presionado el disparador hasta la mitad después de la operación de AF, puede enfocar manualmente.

Desact. tras AF One-Shot


El enfoque manual se desactiva después de la operación de AF.

OFF: Desactivado en modo AF

Cuando se ajusta el conmutador de modo de enfoque del objetivo en **[AF]**, el enfoque manual se desactiva.

Destello luz de ayuda al AF

Activa o desactiva la luz de ayuda al AF del flash Speedlite dedicado EOS.



ON: Activado

El flash Speedlite externo emitirá la luz de ayuda al AF cuando sea necesario.

OFF: Desactivado

El flash Speedlite externo no emitirá la luz de ayuda al AF. Esto evita que la luz de ayuda al AF moleste a otros.

IR: Sólo luz IR ayuda AF


Solo los modelos de flash Speedlite externo que tengan luz infrarroja de ayuda al AF emitirán la luz de ayuda al AF. Ajuste esta opción si no desea que se emita la ayuda al AF utilizando pequeños destellos de flash.



Si se ajusta la función personalizada del flash Speedlite **[Destello luz de ayuda al AF]** en **[Desactivado]**, no se emitirá la luz de ayuda al AF, independientemente del ajuste de esta función.

Prior. disparo AF One-Shot

Puede ajustar las características de funcionamiento del AF y el momento en que se dispara el obturador para el AF foto a foto.



🎯: Prioridad al enfoque

No se toma la fotografía hasta que se logra el enfoque. Eficaz cuando se desea lograr el enfoque antes de captar la fotografía.

□: Prioridad al disparo

Se da prioridad a tomar la fotografía, en lugar de a lograr el enfoque. Se da prioridad a obtener la fotografía.


Tenga en cuenta que se tomará la fotografía aunque no se haya logrado el enfoque.

AF4

Sel. pt AF auto: AF iTR EOS

Cuando se ajusta el modo de selección del área AF en el AF de selección automática de 61 puntos o en Zona AF, es posible el AF mientras se utiliza la información de detección de caras y de color del motivo.

El uso de esta función facilita el enfoque continuo de un motivo en movimiento con AF AI Servo. También, facilita el enfoque de motivos humanos en el modo AF foto a foto.



ON: Activada

El punto AF se selecciona automáticamente en función de la información de AF combinada con la información facial y de color del motivo. Con AF AI Servo, se registra el color del área donde se logró inicialmente el enfoque.

La cámara, a continuación, sigue ese color cambiando de punto AF. Si se detecta una cara humana, el seguimiento AF y la conmutación de punto AF cambian a esta cara. Con el AF de selección automática de 61 puntos y AF AI Servo, puede seleccionar manualmente el punto AF inicial que se utilizará para enfocar. Si se detectan varias caras, la cámara enfoca utilizando el punto AF sobre la cara óptima, dadas las condiciones actuales.

Con el AF foto a foto, la cámara selecciona el punto AF en función de la información de posición de la cara, y es posible dar prioridad a la composición al tomar la foto.

OFF: Desactivada


El punto AF se selecciona automáticamente, sobre la base exclusiva de la información de AF.



- Cuando se ajusta **[Sel. pt AF auto: AF iTR EOS]** en **[Activada]**, el enfoque tarda un poco más que con **[Desactivada]**.
- Aunque se haya ajustado **[Activada]**, es posible que no se obtenga el resultado deseado, según las condiciones de disparo y el motivo.
- Con poca luz, cuando el flash emite automáticamente la luz de ayuda al AF, el punto AF se selecciona automáticamente sobre la base exclusiva de la información de AF. (El AF no utiliza información facial.)
- Es posible que la detección de caras no funcione si la cara es pequeña o está poco iluminada.

Accion. cuando AF imposible

Si no se puede lograr el enfoque con el enfoque automático, puede hacer que la cámara continúe buscando el enfoque correcto o que detenga la búsqueda.



ON: Búsqueda continua enfoque

Si no se puede lograr el enfoque con el enfoque automático, el objetivo se mueve para buscar el enfoque correcto.

OFF: Parada búsqueda enfoque


Si se inicia el enfoque automático y el enfoque está demasiado lejos o no se puede lograr el enfoque, el movimiento del objetivo se detiene. Esto impide que el objetivo se aleje demasiado del enfoque debido a la búsqueda del enfoque.



Los superteleobjetivos pueden alejarse mucho del enfoque durante la búsqueda de enfoque continuo, lo que provoca que tarden más tiempo en enfocar la próxima vez. En consecuencia, para los superteleobjetivos es recomendable ajustar [**Parada búsqueda enfoque**].

Punto AF seleccionable

Puede cambiar el número de puntos AF seleccionables manualmente. Con la selección automática del punto AF, todos los 61 puntos permanecen activos, independientemente de este ajuste.



61 puntos

Todos los 61 puntos AF podrán seleccionarse manualmente.

Solo puntos AF tipo cruz

Solo se podrán seleccionar manualmente los puntos AF en cruz. El número de puntos AF en cruz seleccionables variará en función del objetivo.

⋮ : 15 puntos

Quince puntos AF principales podrán seleccionarse manualmente.

⋮ : 9 puntos


Nueve puntos AF principales podrán seleccionarse manualmente.

 Con un objetivo de los grupos F a H (p. 80, 81), el número de puntos AF seleccionables manualmente será inferior.

-  Incluso con ajustes diferentes de **[61 puntos]**, Expansión del punto AF (Selección manual ) , Expansión del punto AF (Selección manual, puntos adyacentes) y Zona AF (selección manual de zona) continúan siendo posibles.
- Cuando presione el botón , los puntos AF que no sean seleccionables manualmente no se mostrarán.

Selecc. modo área selec. AF

Puede limitar los modos de selección del área AF seleccionables para adecuarlos a sus preferencias fotográficas. Gire el dial  para seleccionar un modo de selección y, a continuación, presione  para añadir una marca de verificación . Luego seleccione **[OK]** para registrar el ajuste.



: **Selecc. manual: AF puntual**

Para un ajuste preciso con un punto AF más restringido que el AF de punto único.

: **Selección manual: AF 1 pt**

Se puede seleccionar uno de los puntos AF establecidos mediante el ajuste **[Punto AF seleccionable]**.

: **Expandir área AF:**

La cámara enfocarà con el punto AF seleccionado manualmente y los puntos AF adyacentes (encima, debajo, a la izquierda y a la derecha).

: **Expandir área AF: Rodear**

La cámara enfocarà con el punto AF seleccionado manualmente y los puntos AF circundantes.

() : Selección manual: Zona AF

Los 61 puntos AF se dividen en nueve zonas para enfocar.

() : Selección auto: AF 61 pt


Todos los puntos AF se utilizan para enfocar.



- La marca <✓> no se puede eliminar de [Selección manual: AF 1 pt].
- Si el objetivo montado pertenece al grupo H (p. 81), solo podrá seleccionar [Selecc. manual: AF puntual] y [Selección manual: AF 1 pt].

Método selección área AF

Puede ajustar el método para cambiar el modo de selección del área AF.



M-Fn : → Botón M-Fn

Después de presionar el botón <>, el modo de selección del área AF cambia cada vez que se presiona el botón <M-Fn>.

: → Dial principal


Después de presionar el botón <>, gire el dial <> para cambiar el modo de selección del área AF.



Cuando se ajuste [→ Dial principal], utilice <> para mover el punto AF horizontalmente.

Punto AF vinculado a orient.

Puede ajustar el modo de selección del área AF y el punto AF seleccionado manualmente por separado para el disparo en vertical y para el disparo en horizontal.



: Igual para vert./horiz.

Se utiliza el mismo modo de selección de área AF y el mismo punto (o zona) AF seleccionado manualmente tanto para la orientación vertical como para la horizontal.

: **Selecc. difer. puntos AF**


El modo de selección de área AF y el punto (o zona) AF seleccionado manualmente pueden ajustarse por separado para cada orientación de la cámara (1. Horizontal, 2. Vertical con la empuñadura de la cámara arriba, 3. Vertical con la empuñadura de la cámara abajo). Es útil cuando, por ejemplo, se desea continuar usando el punto AF derecho con todas las orientaciones de la cámara. Cuando seleccione manualmente el modo de selección del área AF y el punto AF (o la zona con Zona AF) para cada una de las tres orientaciones de la cámara, se ajustarán para la orientación respectiva. Siempre que cambie la orientación de la cámara, la cámara cambiará al modo de selección del área AF y al punto (o zona) AF seleccionado manualmente ajustado para esa orientación.

 Si restablece los ajustes predeterminados de la cámara (p. 58), el ajuste será **[Igual para vert./horiz.]**. Además, los ajustes para las tres orientaciones de la cámara se borrarán, y todos los ajustes volverán a AF de punto único (Selección manual) con el punto AF central seleccionado.

AF5

Patrón sel. manual punto AF

Durante la selección manual del punto AF, la selección puede detenerse en el borde exterior del marco del área AF o puede ir al punto AF opuesto. Esta función se activa en los modos de selección del área AF diferentes del AF de selección automática de 61 puntos y de Zona AF. (Solo tiene efecto en el AF de selección automática de 61 puntos con AF AI Servo.)



: **Parar en bordes de área AF**

Es útil si se suele utilizar un punto AF que se encuentre a lo largo del borde.

: **Continuo**

En lugar de detenerse en el borde exterior, el punto AF seleccionado continúa hasta el lado opuesto del marco del área AF.

Mostrar punto AF en enfoque

Puede ajustar si se mostrarán o no los puntos AF en los casos siguientes: 1. Cuando seleccione los puntos AF, 2. Cuando la cámara esté lista para disparar (antes de la operación de AF), 3. Durante la operación de AF, y 4. Cuando se logre el enfoque.

Mostrar punto AF en enfoque	
Seleccionado (constante)	
Todos (constante)	
Selec. (pre-AF, enfocado)	
Seleccionado (enfocado)	
Desactivar presentación	OFF
INFO Ayuda	

: **Seleccionado (constante)**

Los puntos AF seleccionados se muestran siempre.

: **Todos (constante)**

Todos los 61 puntos AF se muestran siempre.

: **Selec. (pre-AF, enfocado)**

Los puntos AF seleccionados se muestran para 1, 2 y 4.

: **Seleccionado (enfocado)**

Los puntos AF seleccionados se muestran para 1 y 4.

OFF: Desactivar presentación

Para 2, 3 y 4, los puntos AF seleccionados no se mostrarán.



Si se ajusta [**Selec. (pre-AF, enfocado)**] o [**Seleccionado (enfocado)**], el punto AF no se mostrará aunque se logre el enfoque con AF AI Servo.

Iluminación display visor

Los puntos AF y la retícula del visor pueden iluminarse en rojo cuando se logra el enfoque.

Iluminación display visor	
Auto	AUTO
Activar	ON
Desactivar	OFF
Punto AF en AF AI Servo	OFF
Punto AF en AF AI Servo	
Ayuda	

AUTO: Auto

Los puntos AF y la retícula se iluminan automáticamente en rojo cuando hay poca luz.

ON: Activar

Los puntos AF y la retícula se iluminan automáticamente en rojo independientemente del nivel de luz ambiental.

OFF: Desactivar

Los puntos AF y la retícula no se iluminan en rojo.

Presione el botón para ajustar los puntos AF que se iluminarán en rojo (intermitentes) durante el AF AI Servo.

Punto AF en AF AI Servo	
No iluminado	OFF
Iluminado (normal)	
Iluminado (más brillante)	

OFF: No iluminado

Los puntos AF no se iluminan en rojo durante el AF AI Servo.

: Iluminado (normal)

Los puntos AF utilizados para enfocar se iluminan en rojo durante el AF AI Servo. La iluminación en rojo tiene efecto cuando [Iluminación display visor] se ajusta en [Auto] o [Activar].

: Iluminado (más brillante)

La función es la misma que la de [Iluminado (normal)]. Sin embargo, la iluminación es más brillante.




- El ajuste que se realiza aquí no se aplica a la visualización del nivel electrónico (p. 61) en el visor.
- El intervalo de intermitencia depende de las condiciones de disparo.



Los puntos AF y la cuadrícula siempre se iluminarán en rojo cuando presione para la selección del punto AF.

Estado AF en visor

El indicador de estado AF que indica que el AF está en funcionamiento se puede mostrar en el campo de visión del visor o fuera del campo de visión.



: **Mostrar en campo visión**

El icono de estado AF <AF> se muestra abajo a la derecha del campo de visión del visor.

: **Mostrar fuera de la vista**

El icono <▲▲> se muestra bajo la luz de confirmación de enfoque <●> fuera del campo de visión del visor.



El indicador de estado AF también se muestra cuando se mantiene presionado el disparador hasta la mitad después de lograr el enfoque, o cuando se mantiene presionado el botón <AF-ON>.

Micro ajuste AF

Puede hacer ajustes precisos para el punto de enfoque de AF. Para ver información detallada, consulte “Ajuste preciso del punto de enfoque del AF” en la página siguiente.


MENU Ajuste preciso del punto de enfoque del AF

Es posible realizar un ajuste preciso del punto de enfoque del AF para el disparo con el visor y en el disparo con Visión en Directo **[Modo rápido]**. Esta técnica se denomina “Micro ajuste AF”. Antes de hacer el ajuste, lea “Notas para Micro ajuste AF” en la página 109.

1 Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste solamente si es necesario. Tenga en cuenta que la realización de este Micro ajuste AF puede impedir que se obtenga el enfoque correcto.


Ajuste todos por igual

Establezca manualmente el valor del ajuste ajustando, disparando y comprobando el resultado. Repita esto hasta hacer el ajuste que desee. Durante el AF, independientemente del objetivo utilizado, el punto de enfoque se desplazará siempre la cantidad ajustada.



1 Seleccione **[Micro ajuste AF]**.

- Bajo la ficha **[AF5]**, seleccione **[Micro ajuste AF]** y, a continuación, presione **<SET>**.




2 Seleccione **[Todos por igual]**.

- Gire el dial **<◉>** para seleccionar **[Todos por igual]**.

3 Presione el botón **<INFO.>**.

- Aparecerá la pantalla **[Todos por igual]**.



4 Haga el ajuste.

- Gire el dial <⦿> para hacer el ajuste. El intervalo ajustable es de ± 20 pasos.
- Si lo ajusta hacia “-: 📷 ” el punto de enfoque se desplazará por delante del punto de enfoque estándar.
- Si lo ajusta hacia “+: ▲ ” el punto de enfoque se desplazará por detrás del punto de enfoque estándar.
- Después de hacer el ajuste, presione <SET>.
- Gire el dial <⦿> para seleccionar [Todos por igual] y, a continuación, presione <SET>. Volverá a aparecer el menú.

5 Compruebe el resultado del ajuste.


- Tome una fotografía y reproduzca la imagen (p. 250) para comprobar el resultado del ajuste.
- Cuando la fotografía resultante se enfoque por delante del punto objetivo, ajuste hacia el lado “+: ▲ ”. Cuando la fotografía resultante se enfoque por detrás del punto objetivo, ajuste hacia el lado “-: 📷 ”.
- Si es necesario, repita el ajuste.



Si se selecciona [Todos por igual], no será posible realizar el ajuste de AF para los extremos gran angular y teleobjetivo de los objetivos zoom.

Ajustar por el objetivo

Puede realizar el micro ajuste AF para cada objetivo y registrar el ajuste en la cámara. Puede registrar el ajuste para, como máximo, 40 objetivos. Cuando enfoque automáticamente con un objetivo cuyo ajuste se haya registrado, el punto de enfoque se desplazará siempre la cantidad ajustada. Establezca manualmente el ajuste ajustando, disparando y comprobando el resultado. Repita esto hasta hacer el ajuste que desee. Si utiliza un objetivo zoom, haga el ajuste para los extremos gran angular (W) y teleobjetivo (T).




1 Seleccione [Ajuste por obj.].

- Gire el dial  para seleccionar [Ajuste por obj.].



2 Presione el botón <INFO.>.


- ▶ Aparecerá la pantalla [Ajuste por obj.].



3 Consulte y modifique la información del objetivo.

Consulte la información del objetivo.

- Presione el botón <INFO.>.
- ▶ En la pantalla se mostrará el nombre del objetivo y un número de serie de 10 dígitos. Cuando se muestre el número de serie, seleccione [OK] y vaya al paso 4.
- Si no se puede confirmar el número de serie del objetivo, se mostrará "0000000000". Escriba el número como se indica a continuación. Consulte la página siguiente sobre el asterisco "*" que se muestra delante del número de serie del objetivo.



Escriba el número de serie.

- Gire el dial <⌚> para seleccionar el dígito y, a continuación, presione <SET> para mostrar <⏏>.
- Gire el dial <⌚> para escribir el número y, a continuación, presione <SET>.
- Después de escribir todos los dígitos, gire el dial <⌚> para seleccionar [OK] y, a continuación, presione <SET>.

Acerca del número de serie del objetivo

- En el paso 3, si aparece “ * ” delante del número de serie de 10 dígitos del objetivo, no se pueden registrar varias copias del mismo modelo de objetivo. Aunque escriba el número de serie, se continuará mostrando “ * ”.
- Puede que el número de serie del objetivo sea diferente del número de serie que se muestra en la pantalla del paso 3. Esto no es un defecto.
- Si el número de serie del objetivo incluye letras, escriba solo los números en el paso 3.
- La ubicación del número de serie varía en función del objetivo.
- Es posible que algunos objetivos no tengan ningún número de serie inscrito. Para registrar un objetivo que no tenga ningún número de serie inscrito, escriba cualquier número de serie en el paso 3.




- Si se selecciona [Ajuste por obj.] y se usa un multiplicador, el ajuste se registrará para la combinación de objetivo y multiplicador.
- Si ya se han registrado 40 objetivos, aparecerá un mensaje. Una vez que seleccione un objetivo cuyo registro se vaya a borrar (sobrescribir), podrá registrar otro objetivo.

Objetivo de longitud focal fija **4** Haga el ajuste.



Objetivo zoom



- Para un objetivo zoom, gire el dial <⦿> y seleccione el extremo gran angular (W) o teleobjetivo (T). Presione <SET> para desactivar el marco morado y hacer el ajuste.
- Gire el dial <⦿> para hacer el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>. El intervalo ajustable es de ± 20 pasos.
- Si lo ajusta hacia “-: ⬅” el punto de enfoque se desplazará por delante del punto de enfoque estándar.
- Si lo ajusta hacia “+: ➡” el punto de enfoque se desplazará por detrás del punto de enfoque estándar.
- Para un objetivo zoom, repita el paso 4 y haga el ajuste para los extremos gran angular (W) y teleobjetivo (T).
- Una vez completado el ajuste, presione el botón <MENU> para volver a la pantalla del paso 1.
- Gire el dial <⦿> para seleccionar **[Ajuste por obj.]** y, a continuación, presione <SET>. Volverá a aparecer el menú.

5 Compruebe el resultado del ajuste.

- Tome una fotografía y reproduzca la imagen (p. 250) para comprobar el resultado del ajuste.
- Cuando la fotografía resultante se enfoque por delante del punto objetivo, ajuste hacia el lado “+: ➡”. Cuando la fotografía resultante se enfoque por detrás del punto objetivo, ajuste hacia en el lado “-: ⬅”.
- Si es necesario, repita el ajuste.



Cuando se dispara con el intervalo intermedio (de longitud focal) de un objetivo zoom, el punto de enfoque del AF se corrige en relación con los ajustes realizados para los extremos gran angular y teleobjetivo. Aunque solo se haya ajustado el extremo gran angular o teleobjetivo, se realizará automáticamente una corrección para el intervalo intermedio.

Borrado de todos los datos de micro ajustes AF

Cuando aparece  **Borrar todo** en la parte inferior de la pantalla, al presionar el botón  se borran todos los datos de ajuste realizados para **[Todos por igual]** y **[Ajuste por obj.]**.

Notas para Micro ajuste AF



- El punto de enfoque del AF variará ligeramente en función de las condiciones del motivo, el brillo, la posición de zoom y otras condiciones de disparo. En consecuencia, aunque se realice el micro ajuste AF, es posible que siga sin lograrse el enfoque en la posición adecuada.
- Los datos de ajuste se conservarán aunque borre todos los ajustes de la cámara (p. 58). No obstante, el propio ajuste será **[Desactivado]**.



- Es mejor realizar el ajuste en la ubicación real donde se va a fotografiar. Esto hará el ajuste más preciso.
- Se recomienda utilizar un trípode cuando se haga el ajuste.
- Para comprobar el resultado del ajuste, se recomienda ajustar el tamaño de imagen en JPEG L (grande) y la calidad JPEG (compresión) en 8 o más.
- La magnitud del ajuste de un paso varía en función de la abertura máxima del objetivo. Continúe ajustando, disparando y comprobando el enfoque repetidamente para ajustar el punto de enfoque de AF.
- El ajuste AF no es posible para el disparo con Visión en Directo **[Modo directo]** y **[Modo  dir.]** (AF de contraste).

Cuando falla el enfoque automático

El enfoque automático puede fallar y no conseguir el enfoque (la luz de confirmación de enfoque <●> del visor parpadeará) con ciertos motivos, como los que se indican a continuación:

Motivos difíciles de enfocar


- Motivos con un contraste muy bajo
(Ejemplo: cielo azul, paredes de un solo color, etc.)
- Motivos muy débilmente iluminados
- Motivos reflectantes o en contraluz extremo
(Ejemplo: coches con carrocería muy reflectante, etc.)
- Motivos cercanos y lejanos cubiertos por un punto AF
(Ejemplo: animales en una jaula, etc.)
- Patrones repetitivos
(Ejemplo: ventanas de un rascacielos, teclados de ordenador, etc.)

En tales casos, realice una de las siguientes acciones:

- (1) Con AF foto a foto, enfoque un objeto que se encuentre a la misma distancia que el motivo que desea fotografiar y bloquee el enfoque antes de recomponer el encuadre (p. 67).
- (2) Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> y enfoque manualmente (p. 111).

 Para los casos en que el AF no logre enfocar con **[Modo Directo]/[Modo L]** dir.] durante el disparo con Visión en Directo, consulte la página 217.

MF: Enfoque manual



Anillo de enfoque

- 1 **Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>.**
- 2 **Enfoque el motivo.**


- Enfoque girando el anillo de enfoque del objetivo hasta que el motivo aparezca nítido en el visor.



- Si presiona el disparador hasta la mitad mientras enfoca manualmente, se iluminará la luz de confirmación de enfoque <●> cuando se logre el enfoque.
- Con la selección automática de 61 puntos, cuando el punto AF central logra el enfoque, se ilumina la luz de confirmación de enfoque <●>.

DRIVE: Selección del modo de avance

Se ofrecen modos de avance con disparo único y continuo.



1 Presione el botón <AF•DRIVE>.
()

2 Seleccione el modo de avance.
● Mientras observa el panel LCD superior, gire el dial <>.



 : **Disparo único**

Cuando presione el disparador hasta el fondo, se tomará solamente una fotografía.

 : **Disparos en serie a alta velocidad** (Máx. aprox. 12 disparos/seg.)

 : **Disparos en serie a baja velocidad** (Máx. aprox. 3 disparos/seg.)

Cuando se mantiene presionado el disparador hasta el fondo, se toman disparos en serie.

 Cuando < > está activada, la velocidad de disparo continuo máxima será de aproximadamente 10 disparos/seg. Si la velocidad ISO se configura con las siguientes opciones:

- Ajuste manual de ISO 32000 o superior.
- La opción **[Máxima]** de **[Gama ISO auto]** se ajusta en **[51200]** e ISO auto establece automáticamente ISO 32000 o superior.
- **[.1: Desplazamiento de seguridad]** se ajusta en **[Sensibilidad ISO]** y el desplazamiento de seguridad establece automáticamente ISO 32000 o superior.

Tenga en cuenta que si la temperatura interna de la cámara es baja, y la ISO 20000 o superior se ajusta de forma manual o automática, la velocidad máxima de disparos para < > será de aproximadamente 10 fps.

¹⁰ : **Autodisparador de 10 seg.**

² : **Autodisparador de 2 seg.**

Consulte la página 114 para ver el procedimiento del autodisparador.

S : Único: disparo silencioso

El sonido de disparo para el disparo único es menos ruidoso que <□>. La operación del mecanismo interno no se ejecuta hasta que se devuelve el disparador hasta su posición media.

H: Disparos en serie a velocidad súper alta

(Máx. aprox. 14 disparos/seg.)

Si adjunta una marca de verificación <✓> a [ H: **Velocidad súper alta 14 fps**] bajo [ 3: **Restringir modos de avance**], puede utilizar el disparo en serie a velocidad súper alta (p. 330). Cuando se ajusta el disparo en serie a velocidad súper alta, <H> parpadea en el panel LCD superior. En la pantalla LCD se mostrará < H>.

Cuando se mantiene presionado el disparador hasta el fondo, se toman disparos en serie. Dado que el disparo en serie se realiza con el espejo bloqueado, el enfoque estará fijo durante el disparo y las imágenes se grabarán en JPEG. Si se ajusta RAW o RAW+JPEG, cambiará automáticamente a < H> (Disparo en serie de alta velocidad).




-  H: La velocidad máxima de disparo en serie de aprox. 12 disparos/seg. se alcanza bajo las siguientes condiciones*: a ISO 25600 o inferior, velocidad de obturación de 1/1000 seg. o más rápida, y con la abertura máxima (varía en función del objetivo). La velocidad de disparo en serie puede ser más lenta en función de la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación, la abertura, las condiciones del motivo, el brillo, el tipo de objetivo, el uso del flash, etc.

* Con el modo AF ajustado en AF foto a foto y el Image Stabilizer (estabilizador de imagen) desactivado cuando se utiliza alguno de los siguientes objetivos: EF 300 mm f/4L IS USM, EF 28-135 mm f/3,5-5,6 IS USM, EF 75-300 mm f/4-5,6 IS USM, EF 100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM.

-  H: La velocidad máxima de disparo en serie de aprox. 14 disparos/seg. se alcanza en las siguientes condiciones: velocidad de obturación de 1/1000 seg. o más rápida.
- Si se ajusta [Sel. pt AF auto: AF iTR EOS] en [Activada] (p. 96), la velocidad de disparo en serie se reducirá cuando haya poca luz, por ejemplo en interiores.

Uso del autodisparador

Utilice el autodisparador cuando desee aparecer en la fotografía.



1 Presione el botón <AF•DRIVE>.



()6)

2 Seleccione el autodisparador.

- Observe el panel LCD superior y gire el dial < > para seleccionar el autodisparador.

¹⁰ : Autodisparador de 10 seg.

₂ : Autodisparador de 2 seg.



3 Tome la fotografía.

- Mire por el visor, enfoque el motivo y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ Puede comprobar el funcionamiento del autodisparador con la lámpara del autodisparador y la visualización de la cuenta atrás (en segundos) en el panel LCD superior.
- ▶ El parpadeo de la lámpara se volverá más rápido dos segundos antes de la toma.

 Si no va a mirar por el visor cuando presione el disparador, cierre el cierre del ocular antes de disparar (p. 183). Si entra luz parásita por el visor cuando se toma la fotografía, puede afectar a la exposición.

- <₂> permite disparar sin tocar la cámara montada en un trípode. Esto evita las trepidaciones de la cámara al fotografiar bodegones o hacer exposiciones "B".
- Después de tomar fotografías con autodisparador se recomienda reproducir las imágenes (p. 250) para examinar el enfoque y la exposición.
- Si utiliza el autodisparador para hacer un autorretrato, bloquee el enfoque (p. 67) en un objeto que se encuentre a la misma distancia a la que se vaya a colocar.
- Para cancelar el autodisparador una vez iniciado, sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>.





3

Ajustes de imagen


Este capítulo explica ajustes de funciones relacionadas con la imagen: Calidad de grabación de imágenes, sensibilidad ISO, estilo de imagen, balance de blancos, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática), corrección de la iluminación periférica del objetivo, corrección de la aberración cromática y otras funciones.

MENU Selección de la tarjeta para la grabación y la reproducción

Si hay una tarjeta insertada en Tarjeta [1] o Tarjeta [2], puede empezar a disparar. Cuando solo hay una tarjeta insertada, los procedimientos descritos en las páginas 118 a 120 no son necesarios.

Si inserta dos tarjetas, puede seleccionar el método de grabación y qué tarjeta usar para grabar y reproducir imágenes.

Método de grabación con dos tarjetas insertadas




1 Seleccione [Func. grabar+sel. tarj./carp.].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Func. grabar+sel. tarj./carp.] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [Func. grabar].

- Gire el dial <[dial icon]> para seleccionar [Func. grabar] y, a continuación, presione <SET>.



3 Seleccione el método de grabación.

- Gire el dial <[dial icon]> para seleccionar el método de grabación y, a continuación, presione <SET>.

- **Normal**

Las imágenes se grabarán en la tarjeta seleccionada con **[Grab/Reprod.]**.

- **Camb. auto tarj.**

Igual que con el ajuste **[Normal]** pero, si la tarjeta se llena, la cámara cambia automáticamente a la otra tarjeta para grabar imágenes. Cuando la cámara cambie a la otra tarjeta, se creará automáticamente una nueva carpeta.

- **Grab. separada**

Puede ajustar el tamaño de imagen para cada tarjeta (p. 121). Cada imagen se graba tanto en la Tarjeta **[1]** como en la Tarjeta **[2]** con la calidad de grabación de imágenes que haya ajustado. Puede ajustar libremente el tamaño de imagen en **L** y **RAW**, **M2** y **S RAW**, etc.

- **Grab. a múltiple**

Cada imagen se graba tanto en la Tarjeta **[1]** como en la Tarjeta **[2]** con la misma calidad de grabación de imágenes que haya ajustado. También puede seleccionar **RAW+JPEG**.



Cuando se ajuste **[Grab. separada]**, la ráfaga máxima se reducirá (p. 124).



Cuando se ajusta **[Grab. separada]** o **[Grab. a múltiple]**, la imagen se graba con el mismo número de archivo tanto en la Tarjeta **[1]** como en la Tarjeta **[2]**. Además, el panel LCD superior mostrará el número de disparos posibles de la tarjeta que tenga el número inferior. Si una de las tarjetas se llena, se muestra **[Tarjeta* llena]** y se desactiva el disparo. Si ocurre así, sustituya la tarjeta, o ajuste el método de grabación en **[Normal]** o **[Camb. auto tarj.]**, y seleccione la tarjeta con espacio libre para continuar disparando.

Selección de la tarjeta para la grabación y la reproducción con dos tarjetas insertadas

Si se ha ajustado **[Func. grabar]** en **[Normal]** o **[Camb. auto tarj.]**, seleccione la tarjeta para la grabación y la reproducción de imágenes. Si se ha ajustado **[Func. grabar]** en **[Grab. separada]** o **[Grab. a múltiple]**, seleccione la tarjeta para la reproducción de imágenes.

Si se ajusta [Normal] o [Camb. auto tarj.]:



Seleccione **[Grab/Reprod.]**.

- Gire el dial <⌚> para seleccionar **[Grab/Reprod.]** y, a continuación, presione <SET>.
 [1]: Grabar imágenes en la Tarjeta 1 y reproducir imágenes de la Tarjeta 1.
 [2]: Grabar imágenes en la Tarjeta 2 y reproducir imágenes de la Tarjeta 2.
- Gire el dial <⌚> para seleccionar la tarjeta y, a continuación, presione <SET>.


Si se ajusta [Grab. separada] o [Grab. a múltiple]:



Seleccione **[Reproducir]**.

- Gire el dial <⌚> para seleccionar **[Reproducir]** y, a continuación, presione <SET>.
 [1]: Reproducir imágenes desde la tarjeta 1.
 [2]: Reproducir imágenes desde la tarjeta 2.
- Gire el dial <⌚> para seleccionar la tarjeta y, a continuación, presione <SET>.

● Uso del panel LCD posterior para seleccionar la tarjeta



1 Presione el botón <L>. (ⓘ6)

2 Seleccione la tarjeta.

- Gire el dial <⌚> para seleccionar la tarjeta. La tarjeta marcada con <▶> se puede usar para **[Grab/Reprod.]** o **[Reproducir]**.


Ajuste de la calidad de grabación de imágenes

Puede ajustar el tamaño de imagen (número de píxeles grabados para JPEG/RAW) y la calidad JPEG (tasa de compresión).


Selección del tamaño de imagen

L, **M1**, **M2**, o **S** grabarán las imágenes como imágenes JPEG. Con **RAW**, **M RAW** o **S RAW**, utilice Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410) para procesar la imagen después del disparo. Las imágenes **RAW** también se pueden procesar con la cámara. Puede ajustar el tamaño de imagen mediante uno de los dos procedimientos siguientes.

● Uso del panel LCD posterior para seleccionar el tamaño de imagen



1 Presione el botón <[ZOOM IN] >. (CH6)




2 Seleccione el tamaño de imagen que desee.

- Gire el dial <[DIAL] > para seleccionar el tamaño de imagen.
- Si se muestra **RAW/M RAW/S RAW** y **L/M1/M2/S** al mismo tiempo, las imágenes RAW y JPEG se grabarán simultáneamente en la tarjeta.
- Gire el dial <[DIAL] > para seleccionar la tarjeta para grabar o reproducir imágenes (p. 120).



- Cuando [**Func. grabar**] se ajuste en [**Grab. separada**] (p. 119), gire el dial <[DIAL] > para seleccionar una tarjeta y ajuste el tamaño de imagen para la tarjeta correspondiente.
- En este manual, habitualmente se hace referencia a la calidad JPEG (tasa de compresión, p. 127) como la calidad de grabación de las imágenes.


● Uso de la pantalla del menú para ajustar el tamaño de imagen



1 Seleccione [Tipo/tam. img].

- Bajo la ficha [2], seleccione [Tipo/tam. img] y, a continuación, presione <SET>.


Con [Normal / Camb. auto tarj. / Grab. a múltiple] ajustada:




2 Ajuste el tamaño de imagen.

- Para seleccionar un tamaño de imagen RAW, gire el dial <[1]>. Para seleccionar un tamaño de imagen JPEG, gire el dial <[2]>.
- En la pantalla, el número "****M (megapíxeles) **** x ****" indica el número de píxeles grabados, y [****] es el número de disparos posibles (se muestra hasta 9999).
- Presione <SET> para establecerlo.

Con [Grab. separada] ajustada:




- Bajo [1: Func. grabar+sel. tarj./ carp.], si se ajusta [Func. grabar] en [Grab. separada], gire el dial <[1]> para seleccionar <[1]> o <[2]> y, a continuación, presione <SET>. En la pantalla que aparece, gire el dial <[1]> para seleccionar el tamaño de imagen y, a continuación, presione <SET>.




Ejemplos de ajuste de tamaño de imagen


L solamente




RAW solamente



RAW + L



S RAW + M2



- Si se ajusta [-] tanto para RAW como para JPEG, se ajustará **L**.
- El número de disparos posibles se mostrará hasta 1999 en el panel LCD superior y en el visor.

Guía de ajustes de tamaño de imagen (Aprox.)

Tamaño imagen	Píxeles grabados (megapíxeles)	Tamaño de impresión	Tamaño del archivo (MB)	Disparos posibles	Ráfaga máxima
L	18M	Aproximadamente A2	6,0	1200	100 (180)
M1	14M	A3 o mayor	4,8	1470	150 (310)
M2	8,0M	Aproximadamente A3	3,3	2170	290 (1390)
S	4,5M	Aproximadamente A4	2,1	3290	1190 (6430)
RAW	18M	Aproximadamente A2	23,2	280	35 (38)
RAW + L	18M+18M	—	23,2+6,0	230	17 (17)
RAW + M1	18M+14M		23,2+4,8	240	17 (17)
RAW + M2	18M+8,0M		23,2+3,3	250	17 (17)
RAW + S	18M+4,5M		23,2+2,1	260	17 (17)
M RAW	10M	Aproximadamente A3	18,3	350	26 (28)
M RAW + L	10M+18M	—	18,3+6,0	270	19 (19)
M RAW + M1	10M+14M		18,3+4,8	280	18 (18)
M RAW + M2	10M+8,0M		18,3+3,3	300	18 (18)
M RAW + S	10M+4,5M		18,3+2,1	320	19 (19)
S RAW	4,5M	Aproximadamente A4	13,0	490	39 (41)
S RAW + L	4,5M+18M	—	13,0+6,0	340	19 (20)
S RAW + M1	4,5M+14M		13,0+4,8	360	19 (19)
S RAW + M2	4,5M+8,0M		13,0+3,3	400	19 (19)
S RAW + S	4,5M+4,5M		13,0+2,1	420	19 (20)

- El tamaño de archivo, disparos posibles y ráfaga máxima durante los disparos en serie se basan en la tarjeta de comprobación de 8 GB de Canon y los métodos de comprobación estándar de Canon (calidad JPEG 8, ISO 100 y estilo de foto normal). **Estas cifras variarán en función del motivo, la marca de tarjeta, la sensibilidad ISO, el estilo de imagen, las funciones personalizadas y otros ajustes.**
- La ráfaga máxima se aplica al <[ícono]H> disparo en serie de alta velocidad. Las cifras entre paréntesis se aplican a una tarjeta Ultra DMA (UDMA) mode 7 de 128 GB basándose en los métodos de comprobación estándar de Canon.



- Si selecciona tanto RAW como JPEG, la misma imagen se grabará simultáneamente en la tarjeta tanto en RAW como en JPEG con la calidad de grabación de imagen ajustada. Las dos imágenes se grabarán con el mismo número de archivo (extensión de archivo .JPG para JPEG, y .CR2 para RAW).
- Según el tamaño de imagen seleccionado, se mostrará el icono < **JPEG** > o < **RAW** > en el lado derecho del visor.
- Los iconos de tamaño de imagen indican lo siguiente: **RAW** (RAW), **M RAW** (RAW Mediana), **S RAW** (RAW pequeña), **JPEG**, **L** (Grande), **M1** (Mediana 1), **M2** (Mediana 2), **S** (Pequeña).

Acerca de RAW

Una imagen RAW son datos de salida sin procesar del sensor de imagen, convertidos en datos digitales. Los datos de imagen se graban en la tarjeta tal cual y permiten seleccionar la calidad de la manera siguiente: **RAW**, **M RAW**, o **S RAW**.

Una imagen **RAW** se puede procesar con [**▶ 2: Procesado de imagen RAW**] (p. 290) y guardarse como una imagen JPEG. (Las imágenes **M RAW** y **S RAW** no se pueden procesar con la cámara.) Aunque la propia imagen RAW no cambia, es posible procesar las imágenes RAW de acuerdo con diferentes condiciones de procesamiento para crear cualquier número de imágenes JPEG a partir de ellas.

Con todas las imágenes RAW, puede utilizar Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410) para hacer diversos ajustes y, a continuación, generar una imagen JPEG, TIFF, etc. que incorpore esos ajustes.



Es posible que haya software disponible en el mercado que no pueda mostrar imágenes RAW. Se recomienda usar el software que se suministra.

Ajuste calidad imagen un toque

Con Controles personalizados es posible asignar la calidad de grabación de imagen al botón <M-Fn>, al botón multifunción 2 o al botón de previsualización de la profundidad de campo con **[Ajuste calidad imagen un toque]**, para poder cambiar temporalmente los ajustes de calidad de imagen tocando un botón antes de disparar. Para ver información detallada, consulte Controles personalizados (p. 337).

❗ Si se ajusta [**1: Func. grabar+sel. tarj./carp.**] en **[Grab. separada]**, no se puede cambiar a Ajuste calidad imagen un toque.

Ráfaga máxima durante los disparos en serie




El número de disparos para la ráfaga máxima se muestra a la derecha del visor. Si la ráfaga máxima para disparos en serie es 99 o superior, se mostrará "99".

❗ La ráfaga máxima se muestra aunque no haya una tarjeta insertada en la cámara. Asegúrese de que haya una tarjeta insertada antes de tomar una fotografía.

- Si el visor muestra "99" para la ráfaga máxima, significa que la ráfaga máxima es de 99 o superior. Si la ráfaga máxima baja a 98 o menos, y la memoria búfer interna se llena, se mostrará "buSY" en el visor y en el panel LCD superior. Entonces se desactivará el disparo temporalmente. Si detiene los disparos en serie, la ráfaga máxima aumentará. Una vez que todas las imágenes captadas se escriban en la tarjeta, la ráfaga máxima será la que aparece en la lista en la página 124.
- El indicador de ráfaga máxima del visor no cambiará aunque utilice una tarjeta CF UDMA. No obstante, se aplicará la ráfaga máxima que se muestra entre paréntesis en la página 124.

MENU Ajuste de la calidad JPEG (Tasa de compresión)


Para las imágenes JPEG, la calidad de grabación (tasa de compresión) se puede ajustar por separado para cada tamaño de imagen: **L**, **M1**, **M2**, y **S**.

**1 Seleccione [Calidad JPEG].**

- Bajo la ficha [2], seleccione **[Calidad JPEG]** y, a continuación, presione <SET>.

**2 Seleccione el tamaño de imagen que desee.**

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar el tamaño de imagen y, a continuación, presione <SET>.

**3 Ajuste la calidad que desee (tasa de compresión).**


- Gire el dial <DIAL> para seleccionar el ajuste y, a continuación, presione <SET>.
- Cuanto mayor sea el número, mayor será la calidad (menor compresión).
- Para 6 - 10 se muestra <▲>. Para 1 - 5 se muestra <■>.




Cuanto más alta sea la calidad de grabación de imágenes, menos disparos se podrán realizar. Y a la inversa, cuanto más baja sea la calidad de grabación de imágenes, más disparos se podrán realizar.

ISO: Ajuste de la sensibilidad ISO

Ajuste la sensibilidad ISO (sensibilidad del sensor de imagen a la luz) adecuada para el nivel de luz ambiental. Consulte las páginas 228 y 230 para ver información acerca de la sensibilidad ISO durante la grabación de vídeo.



1 Presione el botón <ISO>. (ⓘ6)



2 Ajuste la sensibilidad ISO.

- Mientras observa el panel LCD superior o el visor, gire el dial <⚙> o <⦿>.
- La sensibilidad ISO se puede ajustar entre ISO 100 - 51200, en incrementos de 1/3 de punto.
- “A” indica ISO Auto. La sensibilidad ISO se ajustará también automáticamente (p. 129).

Guía de sensibilidad ISO

Sensibilidad ISO	Situación fotográfica (sin flash)	Alcance del flash
L, 100 - 400	Exteriores soleados	Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, más lejos se extenderá el alcance del flash.
400 - 1600	Cielos cubiertos o anochecer	
1600 - 51200, H1, H2	Interiores oscuros o noche	

* Las sensibilidades ISO más altas producirán imágenes con más grano.

- Si se ajusta [ⓘ2: Prioridad tonos altas luces] en [Activada], no se puede seleccionar “L” (equivalente a ISO 50), ISO 100/125/160, “H1” (equivalente a ISO 102400) ni “H2” (equivalente a ISO 204800) (p. 154).
- Si dispara con temperaturas elevadas es posible que las imágenes que obtenga parezcan tener más grano. Las exposiciones largas también pueden provocar irregularidades en los colores de la imagen.
- Cuando dispare con sensibilidades ISO elevadas, es posible que el ruido (tal como puntos luminosos o bandas) se haga perceptible.
- Si realiza exposiciones largas con sensibilidades ISO elevadas es posible que aparezcan irregularidades de color en la imagen.
- Cuando dispare en condiciones que produzcan un ruido extremo, tales como una combinación de alta sensibilidad ISO, alta temperatura y larga exposición, es posible que las imágenes no se graben correctamente.



- Dado que H1 (equivalente a ISO 102400) y H2 (equivalente a ISO 204800) son ajustes de sensibilidad ISO ampliada, el ruido (tal como puntos luminosos y bandas) y los colores irregulares resultarán más perceptibles, y la resolución será menor de lo habitual.
- Si utiliza una sensibilidad ISO alta y flash para fotografiar un motivo cercano, puede que se produzca sobreexposición.
- Si se ajusta [**Gama sensib. ISO**] en [**Máxima: 51200**] y se graba un vídeo cuando se haya ajustado ISO 32000/40000/51200, la sensibilidad ISO cambiará a ISO 25600 (durante la grabación de vídeo con exposición manual). Aunque cambie a la toma de fotos fijas, la sensibilidad ISO no cambiará de nuevo a la sensibilidad ISO original.
- Si se ajusta L (equivalente a ISO 50) y se graba un vídeo, la sensibilidad ISO cambiará a ISO 100 (durante la grabación de vídeo con exposición manual). Aunque cambie a la toma de fotos fijas, la sensibilidad ISO no cambiará de nuevo a L.
- Si se activa la ISO 32000 o superior (cuando la temperatura interna de la cámara es baja, ISO 20000 o superior), la velocidad de disparo continuo máxima con <[H]> será de aproximadamente 10 disparos/seg.



Bajo [**2: Ajustes de sensibilidad ISO**], puede utilizar [**Gama sensib. ISO**] para expandir la gama de sensibilidades ISO ajustables desde el equivalente a ISO 50 (L) hasta el equivalente a ISO 204800 (H2) (p. 130).

ISO Auto

Si la sensibilidad ISO se ajusta en “A” (Auto), la sensibilidad ISO real que vaya a ajustarse se mostrará al pulsar el disparador hasta la mitad. Como se indica a continuación, la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente para adecuarse al modo de disparo.

Modo de disparo	Ajuste de la sensibilidad ISO
P/ Tv/ Av/ M	Se ajusta automáticamente dentro de ISO 100 - 51200 ^{*1}
Exposición “B”	Fija en ISO 400 ^{*1}
Con flash	Fija en ISO 400 ^{*1*2*3}

^{*1}: La gama de sensibilidad ISO real depende de los ajustes [**Mínima**] y [**Máxima**] establecidos en [**Gama ISO auto**].

^{*2}: Si el flash de relleno provoca sobreexposición, se ajustará ISO 100 o una sensibilidad ISO superior.


^{*3}: Cuando utilice el flash rebotado con un flash Speedlite externo en los modo <P>, la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente dentro de ISO 400 - 1600.




Si [**Máximo**] de [**Gama ISO automática**] se establece como [**51200**] (p. 131) y la ISO 32000 o superior (cuando la temperatura interna de la cámara es baja, ISO 20000 o superior) se establece automáticamente, la velocidad de disparo continuo máxima con <[H]> será de aproximadamente 10 disparos/seg.

MENU Ajuste de la gama de sensibilidad ISO


Puede ajustar la gama de sensibilidad ISO ajustable manualmente (límites mínimo y máximo). Puede ajustar el límite mínimo entre L (ISO 50) y H1 (ISO 102400), y el límite máximo entre ISO 100 y H2 (ISO 204800).

**1 Seleccione [Ajustes de sensibilidad ISO].**

- Bajo la ficha [2], seleccione **[Ajustes de sensibilidad ISO]** y, a continuación, presione <SET>.

**2 Seleccione [Gama sensib. ISO].**

- Seleccione **[Gama sensib. ISO]** y, a continuación, presione <SET>.

**3 Ajuste el límite mínimo.**

- Seleccione el cuadro de lista **[Mínima]** y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <[Dial]> para seleccionar el límite mínimo de sensibilidad ISO y, a continuación, presione <SET>.

**4 Ajuste el límite máximo.**

- Seleccione el cuadro de lista **[Máxima]** y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <[Dial]> para seleccionar el límite máximo de sensibilidad ISO y, a continuación, presione <SET>.

5 Salga del ajuste.

- Gire el dial <[Dial]> para seleccionar **[OK]** y, a continuación, presione <SET>.
- Vuelve a aparecer el menú.

MENU Ajuste de la gama de sensibilidad ISO para ISO Auto

Puede ajustar la gama de sensibilidad ISO para ISO Auto entre ISO 100 - 51200. Puede ajustar el límite mínimo entre ISO 100 - 25600, y el límite máximo entre ISO 200 - 51200 en incrementos de un punto.

Ajustes de sensibilidad ISO	
Sensibilidad ISO	Auto
Gama sensib. ISO	100-51200
Gama ISO auto	100-25600
Vel. obt. mín.	Auto
MENU →	

1 Seleccione [Gama ISO auto].

- Seleccione **[Gama ISO auto]** y, a continuación, presione <SET>.

Gama ISO auto	
Mínima	Máxima
100	25600
OK	Cancelar
INFO Ayuda	

2 Ajuste el límite mínimo.

- Seleccione el cuadro de lista **[Mínima]** y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <⦿> para seleccionar el límite mínimo de sensibilidad ISO y, a continuación, presione <SET>.

Gama ISO auto	
Mínima	Máxima
100	51200
OK	Cancelar
INFO Ayuda	

3 Ajuste el límite máximo.

- Seleccione el cuadro de lista **[Máxima]** y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <⦿> para seleccionar el límite máximo de sensibilidad ISO y, a continuación, presione <SET>.

4 Salga del ajuste.

- Gire el dial <⦿> para seleccionar **[OK]** y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Vuelve a aparecer el menú.



Los ajustes **[Mínima]** y **[Máxima]** se aplicarán también a la sensibilidad ISO mínima y máxima del desplazamiento de seguridad de la sensibilidad ISO (p. 326).

MENU Ajuste de la velocidad de obturación mínima para ISO Auto

Cuando se haya ajustado ISO Auto, puede ajustar la velocidad de obturación mínima (1/250 seg. a 1 seg.) para que la velocidad de obturación ajustada automáticamente no sea demasiado baja. Esto es útil en los modos <P> y <Av> cuando se utiliza un objetivo gran angular para grabar un motivo en movimiento. Puede minimizar tanto la trepidación como la borrosidad del motivo.

Ajustes de sensibilidad ISO	
Sensibilidad ISO	Auto
Gama sensib. ISO	100–51200
Gama ISO auto	100–25600
Vel. obt. mín.	Auto
MENU ➞	

1 Seleccione [Vel. obt. mín.].

- Seleccione [Vel. obt. mín.], y, a continuación, presione <SET>.

Vel. obt. mín.	
Velocidad de obturación	
Auto	
AUTO	1/250 1/125 1/60
1/30	1/15 1/8 1/4
0"5	1"
INFO Ayuda	


2 Ajuste la velocidad de obturación mínima deseada.

- Gire el dial <⦿> para seleccionar la velocidad de obturación y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Vuelve a aparecer el menú.

- Si no se puede obtener una exposición correcta con el límite de sensibilidad ISO máxima ajustado con [Gama ISO auto], se ajustará una velocidad de obturación más lenta que [Vel. obt. mín.] para obtener una exposición estándar.
- Con la fotografía con flash, no se aplicará [Vel. obt. mín.].

MENU Selección de un estilo de imagen

Seleccionando un estilo de imagen, puede obtener características de imagen adecuadas para su expresión fotográfica o para el motivo.



1 Seleccione [Estilo imagen].

- Bajo [1], seleccione [**Estilo imagen**] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparece la pantalla de selección de estilo de imagen.



2 Seleccione un estilo de imagen.

- Gire el dial <[]> para seleccionar el estilo de imagen deseado y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se ajustará el estilo de imagen y reaparecerá el menú.

Características del estilo de imagen

Auto

Se ajustará automáticamente el tono de color adecuado para la escena. Los colores tendrán un aspecto vivo, en especial para cielos azules, vegetación, y escenas de puestas de sol en la naturaleza, exteriores y puestas de sol.

Normal

El aspecto de la imagen es vivo y nítido. Éste es un estilo de imagen de uso general, adecuado para la mayoría de las escenas.

Retrato

Para excelentes tonos de piel. El aspecto de la imagen es más suave. Adecuado para retratos en primer plano.

Puede cambiar [**Tono de color**] (p. 136) para ajustar el tono de piel.



Si no se obtiene el tono de color deseado con [**Auto**], utilice otro estilo de imagen.

Paisaje

Para obtener imágenes muy nítidas con azules y verdes vivos.
Eficaz para paisajes impresionantes.

Neutro

Este estilo de imagen es para usuarios que prefieran procesar las imágenes con un ordenador. Para obtener colores naturales e imágenes suaves.

Fiel

Este estilo de imagen es para usuarios que prefieran procesar las imágenes con un ordenador. Cuando el motivo se capta bajo una temperatura de color de luz de día de 5200 K, el color se ajusta colorimétricamente para que coincida con el color del motivo. Las imágenes tendrán un aspecto apagado y suave.

Monocromo

Crea imágenes en blanco y negro.

 Las imágenes en blanco y negro captadas en JPEG no se pueden revertir a color. Si desea tomar más tarde fotografías en color, asegúrese de cancelar el ajuste [**Monocromo**]. Cuando se seleccione [**Monocromo**], aparecerá <B/W> en el panel LCD superior.

Usuario 1-3

Puede registrar un estilo básico, tal como [**Retrato**], [**Paisaje**], un archivo de estilo de imagen, etc. y ajustarlo como desee (p. 139). Los estilos de imagen definidos por el usuario que no se hayan ajustado tendrán los mismos ajustes predeterminados que el estilo de imagen [**Normal**].

Acerca de los símbolos

Los símbolos de la pantalla de selección de estilo de imagen hacen referencia a parámetros tales como **[Nitidez]** y **[Contraste]**. Los números indican los ajustes de los diferentes parámetros, tales como **[Nitidez]** y **[Contraste]** para cada estilo de imagen.

Estilo imagen	   
 Auto	3 , 0 , 0 , 0
 Normal	3 , 0 , 0 , 0
 Retrato	2 , 0 , 0 , 0
 Paisaje	4 , 0 , 0 , 0
 Neutro	0 , 0 , 0 , 0
 Fiel	0 , 0 , 0 , 0
INFO Parám. detalle	SET OK


Estilo imagen	   
 Paisaje	4 , 0 , 0 , 0
 Neutro	0 , 0 , 0 , 0
 Fiel	0 , 0 , 0 , 0
 Monocromo	3 , 0 , N , N
 Usuario 1	Normal
 Usuario 2	Normal
INFO Parám. detalle	SET OK

Símbolos

	Nitidez
	Contraste
	Saturación
	Tono de color
	Efecto filtro (Monocromo)
	Efecto de tono (Monocromo)

MENU Personalización de un estilo de imagen

Puede personalizar un estilo de imagen ajustando parámetros individuales tales como **[Nitidez]** y **[Contraste]**. Para ver los efectos resultantes, haga tomas de prueba. Para personalizar **[Monocromo]**, consulte la página 138.




1 Seleccione **[Estilo imagen]**.

- Bajo **[1]**, seleccione **[Estilo imagen]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- ▶ Aparece la pantalla de selección de estilo de imagen.




2 Seleccione un estilo de imagen.

- Gire el dial **<DISP>** para seleccionar el estilo de imagen deseado y, a continuación, presione **<INFO>**.



3 Seleccione un parámetro.

- Gire el dial **<DISP>** para seleccionar un parámetro tal como **[Nitidez]** y, a continuación, presione **<SET>**.



4 Ajuste el parámetro.

- Gire el dial <⦿> para ajustar el parámetro como desee y, a continuación, presione <SET>.
- Presione el botón <MENU> para guardar los parámetros ajustados. Aparecerá de nuevo la pantalla de selección de estilo de imagen.
- ▶ Los ajustes diferentes de los predeterminados se mostrarán en azul.

Ajustes y efectos de los parámetros

⦿ Nitidez	0: Contornos menos nítidos	+7: Contornos nítidos
◐ Contraste	-4: Bajo contraste	+4: Alto contraste
⦿ Saturación	-4: Baja saturación	+4: Alta saturación
◐ Tono de color	-4: Tono de piel rojizo	+4: Tono de piel amarillento



- Si selecciona **[Parám defect]** en el paso 3, puede devolver el correspondiente estilo de imagen a sus ajustes de parámetro predeterminados.
- Para utilizar el estilo de imagen ajustado, seleccione primero el estilo de imagen ajustado y, a continuación, dispase.



Ajuste monocromo

Para monocromo, también puede ajustar **[Efecto filtro]** y **[Efecto de tono]** además de **[Nitidez]** y **[Contraste]**, descritos en la página anterior.

Efecto filtro

Parám. detalle	 Monocromo
	N:Ninguno
	Ye:Amarillo
	Or:Naranja
 Efecto filtro	R:Rojo
	G:Verde

Con un efecto de filtro aplicado a una imagen monocroma, puede hacer que resalten más las nubes blancas o los árboles verdes.

Filtro	Efectos de ejemplo
N : Ninguno	Imagen normal en blanco y negro, sin efecto de filtro.
Ye: Amarillo	El cielo azul será más natural y las nubes blancas aparecerán más contrastadas.
Or: Naranja	El cielo azul aparecerá ligeramente más oscuro. Las puestas de sol aparecerán más brillantes.
R : Rojo	El cielo azul aparecerá bastante oscuro. Las hojas secas destacarán más y aparecerán más claras.
G : Verde	Los tonos de piel y los labios tendrán un aspecto apagado. Las hojas de los árboles destacarán más y parecerán más claras.




Al aumentar el **[Contraste]**, el efecto del filtro se hará más pronunciado.

Efecto de tono


Parám. detalle	 Monocromo
	N:Ninguno
	S:Sepia
	B:Azul
 Efecto de tono	P:Púrpura
	G:Verde

Aplicando un efecto de tono, puede crear una imagen monocroma en ese color. Puede hacer que la imagen tenga una apariencia más imponente. Puede elegir entre los siguientes: **[N:Ninguno]**, **[S:Sepia]**, **[B:Azul]**, **[P:Púrpura]** o **[G:Verde]**.



5 Seleccione un parámetro.

- Gire el dial <ⓘ> para seleccionar un parámetro tal como **[Nitidez]** y, a continuación, presione <SET>.



6 Ajuste el parámetro.


- Gire el dial <ⓘ> para ajustar el parámetro como desee y, a continuación, presione <SET>.
Para ver información detallada, consulte "Personalización de un estilo de imagen" en las páginas 136-138.
- Presione el botón <MENU> para registrar el estilo de imagen modificado. Aparecerá de nuevo la pantalla de selección de estilo de imagen.
 - ▶ El estilo de imagen base se indicará a la derecha de **[Usuario *]**.
 - ▶ Si los ajustes de un estilo de imagen registrado bajo **[Usuario *]** se han modificado respecto a los ajustes del estilo de imagen base, el nombre del estilo de imagen se mostrará en azul.

- Si ya se ha registrado un estilo de imagen bajo **[Usuario *]**, al cambiar el estilo de imagen base en el paso 4 anulará los ajustes de parámetro del estilo de imagen registrado.
- Si ejecuta **[Borrar los ajustes de cámara]** (p. 58), todos los ajustes de **[Usuario *]** recuperarán sus valores predeterminados. En los estilos de imagen registrados mediante EOS Utility (software suministrado), solo los parámetros modificados revertirán a sus ajustes predeterminados.

- Para utilizar un estilo de imagen ajustado, seleccione el **[Usuario *]** registrado y, a continuación, dispere.
- Para ver el procedimiento de registro de un archivo de estilo de imagen en la cámara, consulte las instrucciones de EOS Utility (p. 410).

WB: Ajuste del balance de blancos

El balance de blancos (WB) sirve para hacer que las áreas blancas sean realmente blancas. Normalmente, el ajuste <AWB> (Auto) obtendrá el balance de blancos correcto. Si con <AWB> no puede obtener colores naturales, puede seleccionar el balance de blancos correspondiente a la fuente de luz, o ajustarlo manualmente fotografiando un objeto blanco.



1 Presione el botón <WB>. (ⓘ6)

2 Seleccione el balance de blancos.

- Mientras observa el panel LCD superior, gire el dial <ⓘ6>.



Visualización	Modo	Temperatura de color (K: Kelvin aprox.)
AWB	Auto	3000 - 7000
	Luz día	5200
	Sombra	7000
	Nublado, luz tenue, puesta de sol	6000
	Tungsteno	3200
	Luz fluorescente blanca	4000
	Uso del flash	Ajuste automático*
	Personalizado (p. 142)	2000 - 10000
K	Temperatura de color (p. 147)	2500 - 10000

* Aplicable con flashes Speedlite que dispongan de una función de transmisión de la temperatura de color. De lo contrario, se fijará en aproximadamente 6000 K.

Acerca del balance de blancos

Para el ojo humano, un objeto blanco sigue siendo blanco independientemente del tipo de iluminación. Con una cámara digital, la temperatura de color se ajusta con software para hacer que las áreas blancas aparezcan de color blanco. Este ajuste sirve como base para la corrección del color. El resultado son colores de aspecto natural en las imágenes.



- También puede ajustar el balance de blancos bajo [**1: Bal. Blancos**].
- Para ajustar un balance de blancos personal, seleccione [**PC-***]. Consulte las instrucciones de EOS Utility para ver el procedimiento de registro de un balance de blancos personal.


Balance de blancos personalizado

El balance de blancos personalizado permite ajustar manualmente el balance de blancos para una fuente de luz específica con mayor precisión. Realice este procedimiento bajo la fuente de luz real que vaya a usar. Es posible registrar en la cámara hasta cinco conjuntos de datos de balance de blancos personalizado. También es posible añadir un nombre (título) a los datos de balance de blancos personalizado.

MENU Registro del balance de blancos personalizado


Hay dos formas de registrar datos de balance de blancos personalizado. Puede tomar una imagen y registrarla, o registrar una imagen ya guardada en la tarjeta.

● Grabar y registrar balance de blancos




1 Seleccione [Aj. WB personal].

- Bajo la ficha [ 1], seleccione [Aj. WB personal] y, a continuación, presione <SET>.




2 Seleccione el número de balance de blancos personalizado que va a registrar.


- Presione <SET>.
- Gire el dial < > para seleccionar de 1 a 5 para < * > y, a continuación, presione <SET>. Los datos de balance de blancos personalizado se registrarán bajo el número seleccionado.




3 Seleccione [Grabar y registrar WB].

- Gire el dial < > para seleccionar [Grabar y registrar WB] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La pantalla LCD se apagará, y el número seleccionado [*] parpadeará en el panel LCD superior.





Círculo de medición puntual



4 Fotografíe un objeto de color blanco uniforme.

- El objeto blanco y plano debe cubrir el círculo de medición puntual.
- Enfoque manualmente y ajuste la exposición estándar para el objeto blanco.
- Puede establecerse cualquier ajuste de balance de blancos.
- ▶ Los datos de balance de blancos personalizado se registrarán.
- Para usar el balance de blancos personalizado, consulte “Selección y disparo con los datos de balance de blancos personalizado” (p. 145).



- También es posible registrar datos de balance de blancos personalizado de la manera siguiente:
 1. Presione el botón <WB> y gire el dial <☉> para seleccionar <☼> (p. 141).
 2. A continuación, gire el dial <☼> para seleccionar el número bajo el cual se va a registrar el balance de blancos personalizado.
 3. Presione el botón <☼>.
 - [*] parpadeará en el panel LCD superior.
 4. Siga el paso 4 anterior para fotografiar un objeto uniformemente blanco.
 - Los datos de balance de blancos personalizado se registrarán bajo el número seleccionado.

Cuando se tome una fotografía se aplicará el balance de blancos personalizado registrado.

- Si la exposición de la imagen difiere mucho de la exposición estándar, es posible que no pueda obtenerse un balance de blancos correcto. Si se muestra **[Con la imagen seleccionada WB podría no ser correcto]** en el paso 4, vaya al paso 1 e inténtelo de nuevo.
- La imagen captada en el paso 4 no se grabará en la tarjeta.
- Una tarjeta gris al 18% puede producir un balance de blancos más preciso que un objeto blanco.


● Seleccionar imagen en tarjeta

En primer lugar, siga el paso 4 bajo “Grabar y registrar balance de blancos” (p. 142) para tomar una fotografía de un objeto blanco, plano. Esta imagen guardada en la tarjeta puede registrarse entonces para el balance de blancos personalizado. El procedimiento es, hasta el paso 2, el mismo que el de “Grabar y registrar balance de blancos”.

1 Seleccione [Aj. WB personal].

2 Seleccione el número de balance de blancos personalizado que va a registrar.


3 Seleccione [Seleccionar imagen en tarjeta].



- Gire el dial <⦿> para seleccionar [Seleccionar imagen en tarjeta] y, a continuación, presione <SET>.


▶ Se mostrarán las imágenes guardadas en la tarjeta.

4 Seleccione la imagen que va a utilizar para registrar los datos de balance de blancos personalizado.



- Gire el dial <⦿> para seleccionar la imagen que va a registrar para los datos de balance de blancos personalizado y, a continuación, presione <SET>.

5 Seleccione [OK].




- Gire el dial <⦿> para seleccionar [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Los datos de balance de blancos personalizado se registrarán. Cuando aparezca el mensaje, presione <SET> para volver al paso 3.

⚠ En el paso 4, no se pueden seleccionar las siguientes imágenes: imágenes captadas mientras el estilo de imagen estaba ajustado en [Monocromo], imágenes de exposición múltiple e imágenes tomadas con otra cámara.


📄 Para disparar con el balance de blancos personal registrado, seleccione primero el número de balance de blancos personalizado y, a continuación, dispere (p. 145).

MENU Selección y disparo con los datos de balance de blancos personalizado

Imagen registrada

**1 Seleccione el número de balance de blancos personalizado.**

- En la pantalla de registro de balance de blancos personalizado, seleccione el número del balance de blancos personalizado registrado.

**2 Seleccione [Ajustar como WB].**

- Gire el dial <☉> para seleccionar [Ajustar como WB] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ El balance de blancos se ajustará en el ajuste <☉*> registrado.

3 Tome la fotografía.


- ▶ La fotografía se tomará con el ajuste <☉*>.




También puede seleccionar el número de balance de blancos personalizado observando el panel LCD superior. Presione el botón <WB> y gire el dial <☉> para seleccionar <☉*>. A continuación, gire el dial <☉*> para seleccionar el número de balance de blancos personalizado registrado.

MENU Denominación de los datos de balance de blancos personalizado

También es posible añadir un nombre (título) a los datos de balance de blancos personalizado registrado.


**1 Seleccione el número de balance de blancos personalizado.**

- En la pantalla de registro de datos de balance de blancos personalizado, seleccione el número del balance de blancos personalizado al que se va a añadir un nombre.




2 Seleccione [Editar nombre de WB].

- Gire el dial  para seleccionar [Editar nombre de WB] y, a continuación, presione .



3 Escriba texto.

- Presione el botón  y la paleta de texto se resaltará con un marco de color. Puede escribir texto.
- Utilice el dial  /  o  para mover el  y seleccione el carácter que desee. A continuación, presione  para introducirlo.
- Puede introducir como máximo 20 caracteres.
- Para eliminar un carácter, presione el botón .




4 Salga del ajuste.

- Una vez escrito el texto, presione el botón .
- El nombre se guardará y la pantalla volverá al paso 2. El nombre escrito se mostrará debajo de *.

 Suele ser útil asignar al balance de blancos personalizado el nombre de la ubicación o la fuente de luz a los que está destinado.

Ajuste de la temperatura de color

Se puede ajustar de forma numérica, en grados Kelvin, la temperatura de color del balance de blancos. Esta función es para usuarios avanzados.



1 Presione el botón <WB>. (ⓘ6)



2 Seleccione <K>.

- Observe el panel LCD superior y gire el dial <⚙> para seleccionar <K>.



3 Ajuste la temperatura de color.

- Gire el dial <⚙> para ajustar la temperatura de color.
- La temperatura de color se puede ajustar entre 2500 K y 10000 K, en incrementos de 100 K.



- Al ajustar la temperatura de color para una fuente de luz artificial, ajuste la corrección del balance de blancos (magenta o verde) según sea necesario.
- Si ajusta <K> de acuerdo con la lectura tomada mediante un termocolorímetro disponible en el mercado, tome disparos de prueba y ajuste el valor necesario para compensar la diferencia entre la lectura del termocolorímetro y la lectura de la temperatura de color de la cámara.




También puede ajustar la temperatura de color bajo [ 1: Bal. Blancos].

WB +/- Corrección del balance de blancos

Puede corregir el balance de blancos establecido. Este ajuste tendrá el mismo efecto que el uso de un filtro de conversión de la temperatura de color o de un filtro de compensación de color disponible en el mercado. Cada color se puede corregir a uno de nueve niveles.


Esta función está destinada a usuarios avanzados que conozcan el uso de los filtros de conversión de temperatura de color o de compensación del color.

Corrección del balance de blancos



1 Seleccione [Despl./Sec. WB].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Despl./Sec. WB] y, a continuación, presione <SET>.



2 Ajuste la corrección del balance de blancos.

- Utilice <◀▶> para mover la marca "■" a la posición que desee.
- B representa el azul, A el ámbar, M el magenta y G el verde. Se corregirá el color en la dirección correspondiente.
- En la esquina superior derecha, "DESPLAZ" indica la dirección y la cantidad de la corrección.
- Al presionar el botón <⏏> se cancelarán todos los ajustes de [Despl./Sec. WB].
- Presione <SET> para salir del ajuste y volver al menú.


Ajuste de ejemplo: A2, G1




- Cuando se corrija el balance de blancos, se mostrará <WB> en el visor y en el panel LCD superior.
- Un nivel de corrección azul/ámbar es equivalente a aproximadamente 5 mireds de un filtro de conversión de temperatura de color. (Mired: unidad de medición que indica la densidad del filtro de conversión de temperatura de color.)

Ahorquillado automático del balance de blancos

Con un solo disparo, se pueden grabar simultáneamente tres imágenes con diferente balance de color. Según la temperatura de color del ajuste del balance de blancos actual, las imágenes del ahorquillado tenderán al azul/ámbar o al magenta/verde. Esta función se conoce como ahorquillado del balance de blancos. Es posible realizar un ahorquillado del balance de blancos hasta ± 3 niveles en incrementos de un nivel.



Tendencia a B/A ± 3



Ajuste la cantidad de ahorquillado del balance de blancos.

- En el paso 2 de la corrección del balance de blancos, cuando gire el dial $\langle \odot \rangle$, la marca "■" de la pantalla cambiará a "■■■" (3 puntos). Al girar el dial a la derecha se ajusta el ahorquillado B/A, y al girarlo hacia la izquierda el ahorquillado M/G.
- ▶ A la derecha, "**SECUENC**" indica la dirección de la secuencia y la cantidad de corrección.
- Al presionar el botón $\langle \text{cancelar} \rangle$ se cancelarán todos los ajustes de [Despl./Sec. WB].
- Presione $\langle \text{SET} \rangle$ para salir del ajuste y volver al menú.

Secuencia de ahorquillado


El ahorquillado de las imágenes se realizará según la secuencia siguiente: 1. Balance de blancos estándar, 2. Tendencia azul (B) y 3. Tendencia ámbar (A), o 1. Balance de blancos estándar, 2. Tendencia magenta (M) y 3. Tendencia verde (G).



- Durante el ahorquillado del balance de blancos, la ráfaga máxima para los disparos en serie será menor, y el número de disparos posibles también se reducirá a un tercio del número normal.
- También se puede ajustar la corrección del balance de blancos y AEB junto con el ahorquillado del balance de blancos. Si ajusta AEB en combinación con el ahorquillado del balance de blancos, se grabarán un total de nueve imágenes para un solo disparo.
- Puesto que se graban tres imágenes para cada disparo, la tarjeta tardará más en grabar el disparo.
- Cuando se ajuste el ahorquillado del balance de blancos, el icono de balance de blancos parpadeará.
- Puede cambiar el número de disparos para el ahorquillado de balance de blancos (p. 325).
- "**SECUENC**" significa secuencia de ahorquillado.


MENU Corrección automática del brillo y del contraste

Si la imagen sale oscura o el contraste es bajo, la luminosidad y el contraste pueden corregirse automáticamente. Esta función se denomina Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática). El ajuste predeterminado es **[Estándar]**. Con las imágenes JPEG, la corrección se aplica en el momento de captar la imagen.



1 Seleccione [Auto Lighting Optimizer/Luminosidad Automática].

- Bajo la ficha **[2]**, seleccione **[Auto Lighting Optimizer/Luminosidad Automática]** y, a continuación, presione **<SET>**.



2 Seleccione el ajuste.

- Gire el dial **<DIAL>** para seleccionar el ajuste deseado y, a continuación, presione **<SET>**.

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la iluminación y el contraste corregidos, si es necesario.


- Si se ajusta **[2: Prioridad tonos altas luces]** en **[Activada]**, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) se ajustará automáticamente en **[Desactivada]** y no se podrá modificar el ajuste.
- Según las condiciones de disparo, es posible que el ruido aumente.
- Si se establece un ajuste diferente de **[Desactivada]** y se usa la compensación de exposición o la compensación de exposición con flash para oscurecer la exposición, es posible que la imagen siga saliendo luminosa. Si desea una exposición más oscura, ajuste esta función en **[Desactivada]**.
- Si se ajusta el disparo con exposición múltiple (p. 184), Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) se ajustará automáticamente en **[Desactivada]**. Cuando se cancele el disparo con exposición múltiple, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) volverá al ajuste original.

En el paso 2, si presiona el botón **<INFO>** y desactiva **<✓>** el ajuste **[Desactivar en exp. man.]**, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) a se puede ajustar en el modo **<M>**.

MENU Ajustes de reducción de ruido


Reducc. ruido alta sens. ISO

Esta función reduce el ruido generado en la imagen. Aunque la reducción de ruido se aplica a todas las sensibilidades ISO, es particularmente efectivo con altas sensibilidades ISO. Con bajas sensibilidades ISO, el ruido de las partes más oscuras de la imagen se reduce aún más.



1 Seleccione [Reducc. ruido alta sens. ISO].

- Bajo la ficha [CAMERA 2], seleccione [Reducc. ruido alta sens. ISO] y, a continuación, presione <SET>.



2 Establezca el ajuste deseado.

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar el ajuste de reducción de ruido deseado y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La pantalla de ajuste se cierra y el menú reaparece.

3 Tome la fotografía.


- La imagen se grabará con la reducción de ruido aplicada.



Si reproduce una imagen **RAW** con la cámara, es posible que el efecto de la reducción de ruido de alta sensibilidad ISO parezca mínimo. Examine el efecto de la reducción de ruido con Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410).


Red. ruido en largas expo.

La reducción de ruido es posible con imágenes expuestas durante 1 seg. o más.



1 Seleccione [Red. ruido en largas expo.].

- Bajo la ficha [**2**], seleccione [**Red. ruido en largas expo.**] y, a continuación, presione <SET>.



2 Establezca el ajuste deseado.

- Gire el dial <[Icon]> para seleccionar el ajuste deseado y, a continuación, presione <SET>.
- La pantalla de ajuste se cierra y el menú reaparece.

● [Auto]

Para las exposiciones de 1 seg. o más, la reducción de ruido se realiza automáticamente si se detecta ruido típico de las largas exposiciones. Este ajuste [**Auto**] es eficaz en la mayoría de los casos.

● [Activar]

Se realiza la reducción de ruido para todas las exposiciones de 1 seg. o más. Es posible que el ajuste [**Activar**] sea efectivo para el ruido que no se pueda detectar o reducir con el ajuste [**Auto**].

3 Tome la fotografía.


- La imagen se grabará con la reducción de ruido aplicada.



- Con **[Auto]** y **[Activar]**, una vez tomada la fotografía, el proceso de reducción de ruido puede necesitar el mismo período de tiempo que la exposición. Durante la reducción del ruido, continúa siendo posible disparar siempre que el indicador de ráfaga máxima del visor muestre “1” o más.
- Es posible que las imágenes tomadas con ISO 1600 o superior muestren más grano con el ajuste **[Activar]** que con los ajustes **[Desactivar]** o **[Auto]**.
- Con el ajuste **[Activar]**, si se realiza una exposición larga mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, se mostrará “**BUSY**” durante el proceso de reducción de ruido. La visualización de Visión en Directo no aparecerá hasta que se complete la reducción de ruido. (No podrá tomar otra foto.)


MENU Prioridad a tonos de altas luces

Puede minimizar las áreas de altas luces sobreexpuestas.



1 Seleccione [Prioridad tonos altas luces].

- Bajo la ficha [2], seleccione [Prioridad tonos altas luces] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [Activada].

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar [Activada] y, a continuación, presione <SET>.
- Los detalles de las altas luces mejoran. El rango dinámico se expande desde el gris estándar al 18% hasta las altas luces más claras. La gradación entre los grises y las altas luces se suaviza.

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la prioridad a tonos de altas luces aplicada.



- Con [Activada], Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) (p. 150) se ajusta automáticamente en [Desactivada], y no se puede cambiar el ajuste. Cuando se ajuste [Prioridad tonos altas luces] en [Desactivada], Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) volverá a su ajuste original.
- Con [Activada], es posible que el ruido de la imagen aumente ligeramente más que con [Desactivada].

- Con [Activada], la gama ajustable será de ISO 200 - 51200 (ISO 200 - 25600 para la grabación de vídeo). Además, se mostrará el icono <D+> en el visor y en el panel LCD superior cuando se active la prioridad a tonos de altas luces.

MENU Corrección de iluminación periférica del objetivo / aberración cromática

La caída de la iluminación periférica se produce en objetivos cuyas características provocan que se oscurezcan las esquinas de las imágenes. Los halos de color a lo largo de los contornos son otra aberración cromática. Ambas aberraciones del objetivo se pueden corregir. El ajuste predeterminado es **[Activada]** para ambas correcciones.

Correc. ilumin. periférica



1 Seleccione **[Corrección aberración obj.]**.

- Bajo la ficha [1], seleccione **[Corrección aberración obj.]** y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione el ajuste.

- Compruebe si se muestra **[Datos Corrección disponibles]** para el objetivo montado.
- Gire el dial < > para seleccionar **[Ilumin. periférica]** y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione **[Activada]** y, a continuación, presione <SET>.
- Si se muestra **[Datos Corrección disponibles]**, consulte "Acerca de los datos de corrección del objetivo" en la página 157.

3 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la iluminación periférica corregida.




Según las condiciones de disparo, es posible que aparezca ruido en la periferia de la imagen.



- La cantidad de corrección aplicada será ligeramente inferior a la cantidad máxima de corrección ajustable con Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410).
- Cuanto mayor sea la sensibilidad ISO, menor será la cantidad de corrección.

Corrección de la aberración cromática



1 Seleccione el ajuste.

- Compruebe si se muestra **[Datos Corrección disponibles]** para el objetivo montado.
- Gire el dial <⌚> para seleccionar **[Aberrac. cromática]** y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione **[Activada]** y, a continuación, presione <SET>.
- Si se muestra **[Datos Correcc. no disponibles]**, consulte “Acerca de los datos de corrección del objetivo” en la página siguiente.

2 Tome la fotografía.

- La imagen se grabará con la aberración cromática corregida.

❗ Si reproduce una imagen **RAW** tomada con la aberración cromática corregida, la imagen se mostrará en la cámara sin la corrección de aberración cromática aplicada. Examine la corrección de la aberración cromática con Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410).

Acerca de los datos de corrección del objetivo

La cámara contiene ya datos de corrección de la iluminación periférica y datos de corrección de la aberración cromática para, aproximadamente, 25 objetivos. Si selecciona **[Activada]**, la corrección de la iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática se aplicarán automáticamente para cualquier objetivo cuyos datos de corrección se hayan registrado en la cámara.

Con EOS Utility (software suministrado), puede comprobar qué objetivos tienen sus datos de corrección registrados en la cámara. También puede registrar datos de corrección para objetivos no registrados. Para ver información detallada, consulte las instrucciones del software EOS Utility en PDF, en el CD-ROM EOS Software Instruction Manuals Disk (p. 410).

Notas sobre la corrección de la iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática



- Si se ha ajustado **[Desactivada]**, no es posible aplicar las correcciones más tarde a las imágenes JPEG captadas.
- Cuando se utilice un objetivo que no sea Canon, se recomienda ajustar las correcciones en **[Desactivada]**, aunque se muestre **[Datos Corrección disponibles]**.
- Si utiliza la vista ampliada durante el disparo con Visión en Directo, la corrección de la iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática no se reflejarán en la imagen.




- Si el efecto de la corrección no es muy visible, amplíe la imagen y examínela.
- Las correcciones se aplicarán también cuando haya montado un multiplicador.
- Si no se han registrado en la cámara los datos de corrección para el objetivo montado, el resultado será el mismo que cuando la opción de corrección se ajusta en **[Desactivada]**.
- Si el objetivo no tiene información de distancia, la cantidad de corrección será menor.

MENU Creación y selección de una carpeta

Puede crear y seleccionar libremente la carpeta donde se guardarán las imágenes captadas.

Esta operación es opcional, dado que se creará automáticamente una carpeta para guardar las imágenes captadas.

Creación de una carpeta




1 Seleccione [Func. grabar+sel. tarj./carp.].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Func. grabar+sel. tarj./carp.] y, a continuación, presione <SET>.




2 Seleccione [Carpeta].

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar [Carpeta] y, a continuación, presione <SET>.



3 Seleccione [Crear carpeta].

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar [Crear carpeta] y, a continuación, presione <SET>.



4 Cree una nueva carpeta.

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- Se crea una nueva carpeta con el número de carpeta incrementado en uno.

Selección de una carpeta



- Mientras se muestra la pantalla de selección de carpeta, gire el dial  para seleccionar la carpeta que desee y, a continuación, presione .
- ▶ Se selecciona la carpeta donde se guardarán las imágenes captadas.
- Las subsiguientes imágenes captadas se grabarán en la carpeta seleccionada.

Acerca de las carpetas

Como en “100EOS1D”, por ejemplo, el nombre de carpeta empieza con tres dígitos (número de carpeta) seguidos por cinco caracteres alfanuméricos. Una carpeta puede contener como máximo 9999 imágenes (nº de archivo 0001 - 9999). Cuando una carpeta se llena, se crea automáticamente una nueva carpeta con el número de carpeta incrementado en uno. Además, si se ejecuta un reinicio manual (p. 163), se crea automáticamente una nueva carpeta. Se pueden crear carpetas numeradas de 100 a 999.

Creación de carpetas con un ordenador personal

Con la tarjeta abierta en la pantalla, cree una nueva carpeta denominada “DCIM”. Abra la carpeta DCIM y cree tantas carpetas como necesite para guardar y organizar las imágenes. El nombre de la carpeta debe seguir el formato “100ABC_D”. Los tres primeros dígitos son el número de carpeta, de 100 a 999. Los cinco caracteres finales pueden ser cualquier combinación de letras mayúsculas y minúsculas de la A a la Z, números, y el guión bajo “_”. No se puede utilizar el espacio. Tenga en cuenta también que dos nombres de carpeta no pueden compartir el mismo número de carpeta de tres dígitos (por ejemplo, “100ABC_D” y “100W_XYZ”), aunque los otros cinco caracteres de cada nombre sean diferentes.

MENU Cambio del nombre de archivo

El nombre de archivo tiene cuatro caracteres alfanuméricos seguidos por un número de imagen de cuatro dígitos (p. 162) y una extensión. Los cuatro primeros caracteres alfanuméricos se ajustan al salir de fábrica y son únicos para la cámara. No obstante, puede cambiarlos.

Con "Ajust. usuario1", puede cambiar y registrar los cuatro caracteres como desee. Con "Ajust. usuario2", si registra tres caracteres, el cuarto desde la izquierda se añadirá automáticamente para indicar el tamaño de imagen.


(Ej.) **BE3B0001.JPG**

Registro o cambio del nombre de archivo




1 Seleccione [Nombre de archivo].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Nombre de archivo] y, a continuación, presione <SET>.




2 Seleccione [Cambiar ajuste usuario*].

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar una opción de [Cambiar ajuste usuario*] y, a continuación, presione <SET>.




3 Escriba cualesquiera caracteres alfanuméricos.

- Para Ajust. usuario1, escriba 4 caracteres. Para Ajust. usuario2, escriba 3 caracteres.
- Presione el botón para borrar los caracteres que no necesite.
- Presione el botón <Q> y la paleta de texto se resaltará con un marco de color. Puede escribir texto.
- Utilice el dial <DIAL> / <DIAL> o <DIAL> para mover el [] y seleccione el carácter que desee. A continuación, presione <SET> para introducirlo.



4 Salga del ajuste.

- Escriba el número requerido de caracteres alfanuméricos y, a continuación, presione el botón <MENU>.
- ▶ Se registrará el nuevo nombre de archivo y aparecerá la pantalla del paso 2.



Ajustes

5 Seleccione el nombre de archivo registrado.

- Gire el dial <◉> para seleccionar [**Nombre archivo**] y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <◉> para seleccionar el nombre de archivo registrado y, a continuación, presione <SET>.
- Si se ha registrado Ajust. usuario2, seleccione "****" (los 3 caracteres registrados) + tamaño imagen".



Acerca de Ajust. usuario2

Cuando seleccione el "**** + tamaño imagen" registrado con Ajust. usuario2 y tome fotografías, un carácter que indica la calidad de grabación de imagen se añadirá automáticamente como cuarto carácter por la izquierda del nombre de archivo. El significado de los caracteres de tamaño de imagen es el siguiente:

"**** L" = L, RAW

"**** M" = M1, M RAW

"**** N" = M2

"**** S" = S, S RAW

Cuando la imagen se transfiere a un ordenador personal, se incluye el cuarto carácter añadido automáticamente. De ese modo podrá ver el tamaño de imagen sin tener que abrir la imagen. Las imágenes RAW o JPEG pueden distinguirse mediante la extensión.




El primer carácter no puede ser un guión bajo "_".



- La extensión será ".JPG" para las imágenes JPEG, ".CR2" para las imágenes RAW y ".MOV" para los vídeos.
- Cuando grabe un vídeo con Ajust. usuario2, el cuarto carácter del nombre de archivo será un guión bajo "_".

MENU Métodos de numeración de archivos

El número de archivo de 4 dígitos es como el número de fotograma en un rollo de película. A las imágenes captadas se les asigna un número de archivo secuencial de 0001 a 9999 y se guardan en una carpeta. Puede cambiar cómo se asigna el número de archivo.



1 Seleccione [Número archivo].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Número archivo] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione el método de numeración de archivos.

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar el ajuste deseado y, a continuación, presione <SET>.


Continuo

Continúa la secuencia de numeración de archivos incluso después de reemplazar la tarjeta o de crear una nueva carpeta.


Incluso después de reemplazar la tarjeta, crear una carpeta o cambiar la tarjeta de destino (por ejemplo [1] → [2]), la numeración de archivos continúa su secuencia hasta 9999 para las imágenes guardadas. Esto es útil cuando se desea guardar imágenes con números comprendidos entre 0001 y 9999, ubicadas en diversas tarjetas o carpetas, en una carpeta del ordenador personal.

Si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente ya contiene imágenes grabadas previamente, la numeración de archivos de las nuevas imágenes puede continuar a partir de la numeración de los archivos de las imágenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea utilizar la numeración continua de archivos, es recomendable que utilice cada vez una tarjeta recién formateada.

Numeración de archivos después de sustituir la tarjeta



Numeración de archivos después de crear una carpeta



Sigüiente número de archivo de la secuencia


Reinic. auto

La numeración de archivos se reinicia desde 0001 cada vez que se reemplaza la tarjeta o se crea una nueva carpeta.


Cuando reemplace la tarjeta, cree una carpeta o cambie la tarjeta de destino (por ejemplo [1] → [2]), la numeración de archivos se reiniciará desde 0001 para las nuevas imágenes guardadas. Esto es útil si se desea organizar imágenes de acuerdo con tarjetas o carpetas.

No obstante, si la tarjeta de repuesto o la carpeta existente ya contiene imágenes grabadas previamente, la numeración de archivos de las nuevas imágenes puede continuar a partir de la numeración de los archivos de las imágenes existentes en la tarjeta o carpeta. Si desea guardar imágenes iniciando la numeración de archivos en 0001, utilice cada vez una tarjeta recién formateada.

Numeración de archivos después de sustituir la tarjeta



Numeración de archivos después de crear una carpeta



Se reinicia la numeración de archivos

Reinic. man.

Para reiniciar la numeración de archivos a 0001 o para empezar desde el número de archivo 0001 en una nueva carpeta.

Cuando se reinicia manualmente la numeración de archivos, se crea automáticamente una nueva carpeta y la numeración de archivos de las imágenes guardadas en esa carpeta se inicia desde 0001.


Esto es útil si se desea utilizar diferentes carpetas para las imágenes tomadas ayer y las tomadas hoy, por ejemplo. Después del reinicio manual, la numeración de archivos vuelve a continua o reinicio automático. (No habrá pantalla de confirmación del reinicio manual.)



Si el número de archivo de la carpeta 999 alcanza 9999, no será posible disparar aunque la tarjeta tenga aún capacidad de almacenamiento. En la pantalla LCD aparecerá un mensaje que explica la necesidad de sustituir la tarjeta. Sustituya la tarjeta por una nueva.


MENU Ajuste de la información de copyright

Cuando ajuste la información de copyright, se grabará en la imagen como información Exif.




1 Seleccione [Información de copyright].

- Bajo la ficha [4], seleccione **[Información de copyright]** y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione la opción que se vaya a ajustar.

- Gire el dial <DIAL>, seleccione **[Escribir el nombre del autor]** o **[Escribir detalles copyright]** y, a continuación, presione <SET>.



3 Escriba texto.

- Presione el botón <Q> y la paleta de texto se resaltará con un marco de color. Puede escribir texto.
- Utilice el dial <DIAL> o <DIAL> para mover el cursor y seleccione el carácter que desee. A continuación, presione <SET> para introducirlo.
- Puede introducir como máximo 63 caracteres.
- Para eliminar un carácter, presione el botón <Borrar>.

4 Salga del ajuste.

- Una vez escrito el texto, presione el botón <MENU>.
- La información se guardará y la pantalla volverá al paso 2.

Revisión de la información de copyright



Si selecciona [**Mostrar info. copyright**] en el paso 2 de la página anterior, podrá revisar la información de [**Autor**] y [**Copyright**] escrita.

Borrado de la información de copyright

Si selecciona [**Borrar info. de copyright**] en el paso 2, puede borrar la información de [**Autor**] y [**Copyright**].




También puede establecer o revisar la información de copyright con EOS Utility (software suministrado, p. 410).

MENU Ajuste del espacio de color

La gama de colores reproducibles se denomina espacio de color. Con esta cámara se puede ajustar el espacio de color para las imágenes captadas en sRGB o Adobe RGB. Se recomienda sRGB para las tomas normales.

1 Seleccione [Espacio color].

- Bajo la ficha [1], seleccione **[Espacio color]** y, a continuación, presione <SET>.



2 Ajuste el espacio de color deseado.

- Seleccione **[sRGB]** o **[Adobe RGB]** y, a continuación, presione <SET>.

Acerca de Adobe RGB

Este espacio de color se utiliza principalmente para la impresión comercial y otros usos industriales. Este ajuste no se recomienda para usuarios sin conocimientos sobre procesamiento de imágenes, Adobe RGB y Regla de diseño para sistema de archivo de cámara 2.0 (Exif 2.21 o superior). La imagen parecerá muy atenuada en el entorno sRGB de un ordenador personal y con impresoras que no sean compatibles con la Regla de diseño para sistema de archivo de cámara 2.0 (Exif 2.21 o superior). En consecuencia, será necesario procesar posteriormente las imágenes mediante software.



- Si la foto captada se tomó con el espacio de color Adobe RGB, el primer carácter del nombre de archivo será un guión bajo “_”.
- El perfil ICC no se adjunta. Consulte las explicaciones sobre el perfil ICC en las instrucciones (p. 413) en el CD-ROM EOS Software Instruction Manuals Disk.

4

Control de la exposición

Seleccione el modo de disparo adecuado al motivo o al objeto de la toma. Puede ajustar la velocidad de obturación, la abertura o ambas para obtener la exposición que desee.

- Si presiona el disparador hasta la mitad y lo suelta, los valores de exposición continuarán mostrándose en el visor y en el panel LCD superior durante aproximadamente 6 segundos (6).
- Para ver las funciones ajustables en cada modo de disparo, consulte la página 358.




Sitúe el interruptor de alimentación en <ON>.

P: AE programada

La cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación y la abertura para ajustarse a la luminosidad del motivo. Esta función se denomina AE programada.

* <P> significa "Program" (programa).

* AE significa "Auto Exposure" (exposición automática).



1 Ajuste el modo de disparo en <P>.

- Presione el botón <MODE> y gire el dial <MODE> o <DISP/AF-ON> para seleccionar <P>.




2 Enfoque el motivo.

- Mire por el visor y sitúe el motivo de modo que esté cubierto por el punto AF. Después presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Cuando se obtiene el enfoque, la luz de confirmación de enfoque <●> de la parte inferior derecha del visor se ilumina (en modo AF foto a foto).
- ▶ La velocidad de obturación y la abertura se ajustarán automáticamente y se mostrarán en el visor y en el panel LCD superior.




3 Compruebe la información del visor.

- Si las indicaciones de velocidad de obturación y de abertura no parpadean, la exposición es estándar.



4 Tome la fotografía.

- Encuadre la toma y presione el disparador hasta el fondo.



- Si parpadean la velocidad de obturación “30'” y la abertura máxima, es señal de subexposición. Incremente la sensibilidad ISO o utilice el flash.
- Si parpadean la velocidad de obturación “8000” y la abertura mínima, es señal de sobreexposición. Reduzca la sensibilidad ISO o utilice un filtro ND (se vende por separado) para disminuir la cantidad de luz que entra en el objetivo.



Acerca del cambio de programa

- En el modo AE programada, puede cambiar libremente la combinación de velocidad de obturación y abertura (Programa) establecida automáticamente por la cámara al tiempo que mantiene la misma exposición. Esta técnica se denomina cambio de programa.
- Para cambiar de programa, presione el disparador hasta la mitad y gire el dial  hasta que aparezca la velocidad de obturación o la abertura deseada.
- El cambio de programa se cancela automáticamente después de tomar la fotografía.
- No es posible usar el cambio de programa con flash.

Preguntas frecuentes

- **La luz de confirmación de enfoque <●> parpadea y no se consigue enfocar.**
Apunte el centro del marco del área AF sobre un área que tenga un buen contraste y, a continuación, presione el disparador hasta la mitad (p. 46). Si está demasiado cerca del motivo, aléjese e inténtelo de nuevo.
- **A veces se iluminan simultáneamente varios puntos AF.**
Todos esos puntos AF han logrado el enfoque. Siempre que se ilumine el punto AF que cubre el motivo deseado, puede tomar la fotografía.
- **Tampoco se ilumina la luz de confirmación de enfoque <●>.**
En el modo AF AI Servo, indica que la cámara está enfocando de forma continua un motivo en movimiento. (Aunque se muestra el indicador de estado AF <AF>, la luz de confirmación de enfoque <●> no se ilumina.) Tenga en cuenta que el bloqueo del enfoque (p. 67) no funcionará en el modo AF AI Servo.
- **Presionar el disparador hasta la mitad no enfoca el motivo.**
Si el conmutador de modos de enfoque del objetivo está ajustado en <MF> (Manual Focus, enfoque manual), ajústelo en <AF> (Auto Focus, enfoque automático).
- **Las indicaciones de velocidad de obturación y abertura parpadean.**
Como está demasiado oscuro, si se toma la fotografía el motivo saldrá borroso debido a la trepidación de la cámara. Se recomienda utilizar un trípode o un flash Canon Speedlite serie EX (p. 194) (se vende por separado).
- **Usando el flash, la parte inferior de la imagen salió anormalmente oscura.**
Si hay un parasol montado en el objetivo, puede obstruir la cobertura del flash. Si el motivo está cerca, quite el parasol antes de tomar la fotografía con flash.

Tv: AE con prioridad a la velocidad de obturación ■

En este modo, el usuario ajusta la velocidad de obturación y la cámara ajusta automáticamente la abertura para obtener la exposición estándar adecuada a la luminosidad del motivo. Esta función se denomina AE con prioridad a la velocidad de obturación. Una velocidad de obturación más rápida puede congelar la acción o un motivo en movimiento. O bien, una velocidad de obturación más lenta puede crear un efecto de difuminado, dando la impresión de movimiento.

* <Tv> significa "Time value" (valor de tiempo).



Movimiento difuminado

(Velocidad de obturación lenta: 1/30 seg.)




Acción congelada

(Velocidad de obturación rápida: 1/2000 seg.)



1 Ajuste el modo de disparo en <Tv>.

- Presione el botón <MODE> y gire el dial <⚙> o <⌚> para seleccionar <Tv>.




2 Ajuste la velocidad de obturación deseada.

- Mientras observa el panel LCD superior, gire el dial <⚙>.

3 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ La abertura se ajusta automáticamente.



4 Compruebe la indicación del visor y tome la fotografía.

- Si la abertura no parpadea, se obtendrá una exposición estándar.



- Si la abertura máxima parpadea, es señal de subexposición. Gire el dial  para ajustar una velocidad de obturación más lenta hasta que la abertura deje de parpadear, o ajuste una sensibilidad ISO superior.
- Si la abertura mínima parpadea, es señal de sobreexposición. Gire el dial  para ajustar una velocidad de obturación más rápida hasta que la abertura deje de parpadear, o ajuste una sensibilidad ISO inferior.



Indicación de la velocidad de obturación

Las velocidades de obturación de “8000” a “4” indican el denominador de la fracción de la velocidad de obturación. Por ejemplo, “125” indica 1/125 seg. Además, “0”5” indica 0,5 seg. y “15” es 15 seg.

Av : AE con prioridad a la abertura

En este modo, el usuario ajusta la abertura que desee y la cámara ajusta automáticamente la velocidad de obturación para obtener la exposición estándar correspondiente a la luminosidad del motivo. Esta función se denomina AE con prioridad a la abertura. Un número f/ mayor (orificio de abertura menor) hace que una mayor proporción del primer plano y del fondo caigan dentro de un enfoque aceptable. Por el contrario, un número f/ menor (orificio de abertura mayor) hace que una menor proporción del primer plano y del fondo caigan dentro del enfoque aceptable.

* <Av> significa "Aperture value" (valor de abertura).



Fondo difuminado

(Con un número de abertura f/ menor: f/5,6)




Primer plano y fondo nítidos

(Con un número de abertura f/ mayor: f/32)



1 Ajuste el modo de disparo en <Av>.

- Presione el botón <MODE> y gire el dial <⚙️> o <⌚> para seleccionar <Av>.



2 Ajuste la abertura que desee.

- Mientras observa el panel LCD superior, gire el dial <⚙️>.


3 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ La velocidad de obturación se ajusta automáticamente.



4 Compruebe la indicación del visor y tome la fotografía.

- Si la velocidad de obturación no parpadea, se obtendrá una exposición estándar.




- Si parpadea la velocidad de obturación “30”, es señal de subexposición. Gire el dial para ajustar una abertura mayor (número f/ menor) hasta que deje de parpadear la velocidad de obturación, o ajuste una sensibilidad ISO superior.
- Si parpadea la velocidad de obturación “8000”, es señal de sobreexposición. Gire el dial para ajustar una abertura menor (número f/ de abertura mayor) hasta que deje de parpadear la velocidad de obturación, o ajuste una sensibilidad ISO inferior.

Indicación de abertura

Cuanto mayor sea el número f/, menor será la abertura. Las aberturas indicadas variarán en función del objetivo. Si no hay ningún objetivo montado en la cámara, se mostrará “00” como abertura.

Previsualización de la profundidad de campo

La abertura (diafragma) cambia solo en el momento en que se toma la fotografía. El resto del tiempo, el diafragma permanece totalmente abierto. En consecuencia, cuando observe una escena a través del visor o en la pantalla LCD, la profundidad de campo parecerá escasa.



Presione el botón de previsualización de la profundidad de campo para cerrar el diafragma del objetivo hasta el ajuste de abertura actual, y compruebe la profundidad de campo (intervalo de enfoque aceptable).

- 
- Un número f/ mayor hace que una mayor proporción del primer plano y del fondo caigan dentro de un enfoque aceptable. No obstante, el visor se verá más oscuro.
 - El efecto de profundidad de campo puede verse claramente en la imagen de Visión en Directo cambiando la abertura mientras se presiona el botón de previsualización de la profundidad de campo (p. 205).
 - La exposición se bloqueará (bloqueo AE) cuando se presione el botón de previsualización de la profundidad de campo.


M: Exposición manual

En este modo puede ajustar la velocidad de obturación y la abertura según desee. Para determinar la exposición, consulte el indicador del nivel de exposición en el visor o utilice un fotómetro disponible en el mercado. Este método se denomina exposición manual.

* <M> significa "Manual".



Velocidad de obturación
Abertura



1 Ajuste el modo de disparo en <M>.

- Presione el botón <MODE> y gire el dial <⚙️> o <⌚> para seleccionar <M>.

2 Ajuste la velocidad de obturación y la abertura.

- Para ajustar la velocidad de obturación, gire el dial <⚙️>.
- Para ajustar la abertura, gire el dial <⌚>.
- También se puede ajustar la abertura presionando el botón <⏏> y, a continuación, girando el dial <⚙️> o <⌚>.
- Si no puede ajustar la velocidad de obturación o la abertura, sitúe el interruptor de alimentación en <ON> y, a continuación, gire el dial <⚙️> o <⌚>.

3 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ En el visor y en el panel LCD superior aparece el ajuste de la exposición.
- A la derecha del visor, el indicador del nivel de exposición <▬> indica el nivel de exposición actual en relación con el índice de exposición estándar <▬>.



4 Ajuste la exposición.

- Compruebe el nivel de exposición y ajuste la velocidad de obturación y la abertura deseadas.
- Si la diferencia con la exposición estándar supera ± 3 puntos, el extremo del indicador del nivel de exposición mostrará $\blacktriangle$ o $\blacktriangledown$.

5 Tome la fotografía.


 Si se ajusta ISO Auto, el ajuste de sensibilidad ISO cambiará para obtener una exposición estándar, dadas la velocidad de obturación y la abertura ajustadas. En consecuencia, es posible que no obtenga el efecto de exposición deseado.

-  En [ 2: Auto Lighting Optimizer /  2: Luminosidad Automática], si se quita la marca de verificación $\checkmark$ para [Desactivar en exp. man.], se puede ajustar en el modo $\blacktriangle$ (p. 150).
- Cuando se ajusta ISO Auto, se puede presionar el botón $\star$ para bloquear la sensibilidad ISO.
 - Después de recomponer la fotografía, puede ver la diferencia de nivel de exposición en el indicador del nivel de exposición (p. 22) comparado con cuando presionó el botón $\star$.



Selección del modo de medición

Puede seleccionar uno de entre cuatro métodos para medir la luminosidad del motivo.



1 Presione el botón < >. (Ⓜ6)

2 Seleccione el modo de medición.

- Mientras observa el panel LCD superior, gire el dial < >.

: Medición evaluativa

: Medición parcial


: Medición puntual

: Medición promediada con preponderancia central




Medición evaluativa

Éste es un modo de medición de propósito general, adecuado incluso para motivos a contraluz. La cámara ajusta automáticamente la exposición adecuada para la escena.




Medición parcial

Es efectiva cuando el fondo es mucho más luminoso que el motivo debido a un contraluz, etc. La medición parcial cubre aproximadamente el 6,5% del área del visor en el centro.



Medición puntual

Este modo se utiliza para medir un punto específico del motivo o de la escena. El brillo se mide en el centro cubriendo aproximadamente un 2,5% del área del visor.



Medición promediada con preponderancia central

Se mide la luminosidad en el centro y, a continuación, se realiza un promedio del resto de la escena.



Si se ajusta [1: Med. puntual rel. punto AF] en [Rel. con punto AF activo] (p. 326), se podrá utilizar la medición puntual vinculada a cualquiera de los 61 puntos AF.

Medición multipuntual

Con las lecturas de la medición multipuntual, puede ver los niveles de exposición relativos de múltiples áreas de la fotografía y ajustar la exposición para obtener el resultado que desee. La medición multipuntual es posible en los modos **P/Tv/Av**.

1 Ajuste el modo de medición en [] medición puntual.

2 Presione el botón <M-Fn>. (16)

- Apunte el círculo de medición puntual sobre el área donde desee realizar una lectura de exposición relativa y, a continuación, presione el botón <M-Fn>. Realice este proceso para todas las diversas áreas que desee medir.
- ▶ A la derecha del visor se mostrará el nivel de exposición relativa correspondiente a la lectura de medición puntual hecha en el punto correspondiente. Las lecturas de medición puntual se promediarán y se utilizarán para el ajuste de la exposición.



- Utilizando como referencia las tres marcas de medición puntual del indicador del nivel de exposición, es posible ajustar la compensación de exposición para establecer la exposición final y obtener el resultado deseado.



- Puede realizar hasta ocho lecturas de medición puntual de una fotografía.
- El ajuste de la exposición obtenido mediante las lecturas de la medición multipuntual se cancelará en los casos siguientes:
 - Han pasado 16 segundos después de tomar la última lectura puntual.
 - Ha presionado el botón <MODE>, <AF-DRIVE>, <[]>, <ISO>, <[]>, <[]>, o <WB>.
- La medición multipuntual continuará siendo posible aunque [1: Med. puntual rel. punto AF] se ajuste en [Rel. con punto AF activo] (p. 326).

Ajuste de la compensación de la exposición

La compensación de la exposición puede aclarar (aumentando la exposición) u oscurecer (reduciendo la exposición) la exposición estándar ajustada por la cámara. La compensación de la exposición se puede ajustar en los modos de disparo **P**/**Tv**/**Av**. Aunque puede ajustar la compensación de exposición hasta ± 5 puntos en incrementos de $1/3$ de punto, el indicador de compensación de la exposición del panel visor y del panel LCD superior solamente puede mostrar el ajuste hasta ± 3 puntos. Si la cantidad de compensación de la exposición supera ± 3 puntos, es recomendable ajustarla con el control rápido (p. 51).

1 Revise la exposición.

- Presione el disparador hasta la mitad () y compruebe el indicador del nivel de exposición.

2 Ajuste la cantidad de compensación de la exposición.

- Mientras observa el visor o el panel LCD superior, gire el dial .
- Si no puede ajustar la compensación de la exposición, sitúe el interruptor de alimentación en **<ON>** y, a continuación, gire el dial .
- ▶ Cuando se haya ajustado la compensación de la exposición, el icono  se mostrará en el visor.
- Para cancelar la compensación de exposición, ajuste el indicador del nivel de exposición estándar (/).

3 Tome la fotografía.


 Si no se ajusta [ **2: Auto Lighting Optimizer**/ **2: Luminosidad Automática**] (p. 150) en **[Desactivada]**, es posible que la imagen continúe teniendo un aspecto luminoso aunque se haya ajustado una cantidad de compensación de exposición más oscura.



- La cantidad de compensación de la exposición permanecerá en vigor incluso después de situar el interruptor de alimentación en **<OFF>**.
- Después de ajustar la cantidad de compensación de la exposición, puede ajustar el interruptor de alimentación a **<LOCK>** para evitar que cambie accidentalmente la cantidad de compensación de la exposición.
- Si la cantidad de compensación de la exposición supera ± 3 puntos, el extremo del indicador del nivel de exposición mostrará / o /.
- También puede ajustarla presionando el botón  y girando el dial  o .


Ahorquillado automático de la exposición (AEB)

Al cambiar automáticamente la velocidad de obturación o la abertura, la cámara ahorquilla la exposición de hasta ± 3 puntos en incrementos de $1/3$ de punto para tres tomas sucesivas. Esta función se denomina AEB. * AEB significa "Auto Exposure Bracketing" (ahorquillado automático de la exposición).




1 Mantenga presionados simultáneamente los botones <MODE> y <AF•DRIVE>. (ⓘ)

- El icono  y "0.0" aparecerán en el panel LCD superior.



2 Ajuste el intervalo de AEB.

- Gire el dial  o  para ajustar el intervalo de AEB.
- "1.0" es el incremento de AEB, y  el intervalo de AEB.



Exposición estándar Exposición reducida Exposición aumentada

3 Tome la fotografía.

- En el modo de avance actual, las imágenes se tomarán según esta secuencia: exposición estándar, exposición reducida y exposición aumentada.
- AEB no se cancelará automáticamente. Para cancelar AEB, ajuste el incremento de AEB en "0.0".




- Durante los disparos con AEB, el icono  del visor y el icono  del panel LCD superior parpadearán.
- Si se ajusta el modo de avance en  o , presione el disparador tres veces para cada disparo. Cuando se ajuste ,  o  y se mantenga presionado el disparador hasta el fondo, se tomarán tres disparos ahorquillados en serie y, a continuación, la cámara dejará de disparar automáticamente. Cuando se ajuste  o , los tres disparos ahorquillados se tomarán en serie, tras un retardo de 10 seg. o 2 seg.
- Puede ajustar AEB en combinación con la compensación de exposición.
- Si el intervalo AEB supera ± 3 puntos, el extremo del indicador del nivel de exposición mostrará  o .
- No se puede ajustar AEB para exposiciones "B", ni se puede utilizar con flash.
- El ajuste AEB se cancela automáticamente si se sitúa el interruptor de alimentación en <OFF> o cuando el flash está listo para disparar.

✱ Bloqueo AE

Utilice el bloqueo AE cuando el área de enfoque sea diferente del área de medición de la exposición, o cuando desee hacer varias tomas con el mismo ajuste de exposición. Presione el botón <✱> para bloquear la exposición y, a continuación, recomponga y tome la fotografía. Esta función se denomina bloqueo AE. Resulta útil para motivos a contraluz.

1 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Aparecerá el ajuste de exposición.



2 Presione el botón <✱>. (Ⓢ6)

- ▶ El icono <✱> se ilumina en el visor para indicar que el ajuste de exposición está bloqueado (bloqueo AE).
- Cada vez que se presiona el botón <✱>, se bloquea el ajuste de exposición automática actual.



3 Recomponga el encuadre y tome la fotografía.

- El indicador del nivel de exposición de la derecha del visor mostrará el nivel de exposición del bloqueo AE y el nivel de exposición actual en tiempo real.
- Si desea mantener el bloqueo AE y tomar más fotografías, mantenga presionado el botón <✱> y presione el disparador para tomar otra fotografía.

Efectos del bloqueo AE

Modo de medición (p. 177)	Método de selección del punto AF (p. 71)	
	Selección automática	Selección manual
	El bloqueo AE se aplica al punto AF que logra el enfoque.	El bloqueo AE se aplica al punto AF seleccionado.
	El bloqueo AE se aplica al punto AF central.	


* Cuando el conmutador de modos de enfoque del objetivo está ajustado en <MF>, el bloqueo AE se aplica al punto AF central.



El bloqueo AE no es posible con exposiciones "B".


Exposiciones “B”

Cuando se ajustan exposiciones “B”, el obturador permanece abierto mientras se presiona el disparador hasta el fondo y se cierra al soltar el disparador. Utilice las exposiciones “B” para escenas nocturnas, fuegos artificiales, cielos y otros motivos que requieran exposiciones largas.




1 Ajuste el modo de disparo en <buLb>.

- Presione el botón <MODE> y gire el dial <☀> o <☾> para seleccionar <buLb>.



2 Ajuste la abertura que desee.

- Mientras observa el panel LCD superior, gire el dial <☀> o <☾>.



3 Tome la fotografía.

- Mientras mantenga presionado el disparador, la exposición continuará.
- ▶ En el panel LCD superior aparecerá el tiempo de exposición transcurrido.
1: min., 2: seg., 3: hora




Las exposiciones largas producen más ruido que las normales.



- Cuando [**2: Red. ruido en largas expo.**] se ajusta en [**Auto**] o [**Activar**], se puede reducir el ruido generado por la larga exposición (p. 152).
- Para las exposiciones “B”, se recomienda utilizar un trípode y el teleconmutador RS-80N3 (se vende por separado) o el control remoto con temporizador TC-80N3 (se vende por separado) (p. 183).

Utilización del cierre del ocular



Si utiliza el autodesparador o "B" y toma una foto sin mirar a través del visor, la luz parásita que entra por el ocular puede afectar a la exposición y provocar que la foto salga oscura. Para evitarlo, deslice la palanca del obturador del ocular como muestra la flecha para cerrar el ocular.


No es necesario que cierre el ocular durante el disparo con Visión en Directo ni durante la grabación de vídeo.

Utilización del disparador remoto

Puede conectar a la cámara el teleconmutador RS-80N3 o el control remoto con temporizador TC-80N3 (ambos se venden por separado), o cualquier accesorio EOS equipado con un terminal de tipo N3 para disparar (p. 361).

Para manejar el accesorio, consulte sus instrucciones.

1 Abra la tapa de terminales.




2 Conecte la clavija al terminal de disparador remoto.

- Conecte la clavija como se muestra en la ilustración.
- Para desconectar la clavija, sujete la parte plateada y tire de ella.


Exposiciones múltiples

Puede tomar de dos a nueve exposiciones para combinarlas en una imagen. Si toma imágenes con exposiciones múltiples mediante el disparo con Visión en Directo (p. 203), podrá ver cómo se combina cada exposición mientras dispara.



1 Seleccione [Exp. múltiple].

- Bajo la ficha [1], seleccione **[Exp. múltiple]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- ▶ Aparecerá la pantalla de ajuste de exposición múltiple.



2 Ajuste [Expos. múltiple].

- Seleccione **[On:Func/ctrl]** o **[On:DispSerie]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Para salir de la exposición múltiple, seleccione **[Desactivada]**.

● **On: Func/ctrl (Prioridad a función y control)**

Es útil cuando se desea tomar exposiciones múltiples examinando el resultado durante el proceso. Durante el disparo en serie, la velocidad de disparo en serie se reducirá mucho.

● **On: DispSerie (Prioridad a disparos en serie)**

Destinado a disparos en serie con exposiciones múltiples de un motivo en movimiento. Se pueden realizar disparos en serie, pero las operaciones siguientes se desactivan durante el disparo: visualización del menú, presentación de Visión en Directo, revisión de la imagen después de la captura de imágenes, reproducción de imágenes, y deshacer la última imagen (p. 189).

Además, solo se guardará la imagen de exposición múltiple. (Las exposiciones únicas combinadas en la imagen de exposición múltiple no se guardarán.)



- Si se ajusta el ahorquillado del balance de blancos o se ajusta **[Ajuste VD 1/2]** en **[Videos]**, el disparo con exposición múltiple no es posible.
- Si dispara con Visión en Directo mientras está ajustado **[On:DispSerie]**, la función de Visión en Directo se detendrá automáticamente después de tomar la primera foto. A partir de la segunda foto, dispare mientras mira a través del visor.



3 Ajuste [Ctrl exp múltiple].

- Seleccione el método de control de exposición múltiple que desee y, a continuación, presione <SET>.

● Aditiva

La exposición de cada exposición única se añade acumulativamente. Sobre la base del [Nº exposiciones], ajuste una compensación de exposición negativa. Consulte la guía básica que se ofrece a continuación para ajustar una compensación de exposición negativa.

Guía de ajuste de la compensación de exposición para exposiciones múltiples

Dos exposiciones: -1 punto, tres exposiciones: -1,5 puntos, cuatro exposiciones: -2 puntos


ⓘ Si se ajusta tanto [On:Func/ctrl] como [Aditiva], puede que la imagen que se muestra durante el disparo parezca tener ruido. No obstante, cuando termine de tomar el número ajustado de exposiciones, se aplicará la reducción de ruido y la imagen de exposición múltiple final que se grabe tendrá menos ruido.

● Media

Sobre la base del [Nº exposiciones], al tomar exposiciones múltiples se ajusta automáticamente una compensación de exposición negativa. Si toma varias exposiciones de la misma escena, se controlará automáticamente la exposición del fondo del motivo para obtener una exposición estándar. Si desea cambiar la exposición de cada exposición única, seleccione [Aditiva].


● Clara/Oscura

La luminosidad (u oscuridad) de la imagen base y de las imágenes que se van a agregar se comparan en la misma posición y, a continuación, se deja en la imagen la parte luminosa (u oscura). Según los colores que se superpongan, es posible que los colores se mezclen, en función de la proporción de luminosidad (u oscuridad) de las imágenes comparadas.




4 Ajuste [Nº exposiciones].

- Gire el dial <⦿> para seleccionar el número de exposiciones y, a continuación, presione <SET>.
- Puede ajustar de 2 a 9 exposiciones.




5 Ajuste las imágenes que vaya a guardar.

- Para guardar todas las exposiciones únicas y la imagen de exposición múltiple combinada, seleccione **[Todas imgs.]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Para guardar solo la imagen de exposición múltiple combinada, seleccione **[Solo result.]** y, a continuación, presione **<SET>**.



6 Seleccione [Cont. exp. múlt.].

- Seleccione **[Solo 1 disp.]** o **[Continuo]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- Con **[Solo 1 disp.]**, el disparo con exposiciones múltiples se cancelará automáticamente una vez que termine el disparo.
- Con **[Continuo]**, el disparo con exposiciones múltiples continúa hasta que el ajuste del paso 2 se establece en **[Desactivada]**.



Número restante de exposiciones

7 Tome la primera exposición.

- ▶ Cuando se ajuste **[On:Func/ctrl]**, se mostrará la imagen captada.
- ▶ El icono **<[]>** parpadeará.
- El número de exposiciones restantes se muestra a la derecha del visor y entre corchetes **[]** en la pantalla.
- Si presiona el botón **<[]>** podrá ver la imagen captada (p. 189).

- Durante el disparo con exposiciones múltiples, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática), la prioridad a tonos de altas luces, la corrección de la iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática se desactivarán.
- La calidad de grabación de imagen, la sensibilidad ISO, el estilo de imagen, la reducción de ruido de alta sensibilidad ISO y el espacio de color, etc. que se ajusten para la primera exposición única se ajustarán también para las exposiciones subsiguientes.
- Si se ajusta el estilo de imagen en **[Auto]**, se ajustará el estilo de imagen **[Normal]** para el disparo.

8 Tome las exposiciones subsiguientes.

- ▶ Cuando se ajuste **[On:Func/ctrl]**, se mostrará la imagen combinada de múltiples exposiciones.
- Con el disparo con Visión en Directo, se mostrarán las imágenes de exposición múltiple combinadas hasta el momento. Si presiona el botón **<INFO.>**, puede mostrar solo la imagen de Visión en Directo.
- Después de tomar el número ajustado de exposiciones, el disparo con exposiciones múltiples se cancelará. Con el disparo continuo, cuando termine de tomar el número ajustado de exposiciones manteniendo presionado el disparador, el disparo se detendrá.



- Con exposiciones múltiples, cuantas más exposiciones haya más evidentes serán el ruido, los colores irregulares y las bandas. Además, dado que el ruido aumenta con sensibilidades ISO más altas, se recomienda disparar con sensibilidades ISO bajas.
- Si se ajusta **[Aditiva]**, el procesado de imagen después de tomar las exposiciones múltiples tardará algún tiempo. (La lámpara de acceso se iluminará durante más tiempo del habitual.)
- Si dispara con Visión en Directo mientras está ajustado tanto **[On:Func/ctrl]** como **[Aditiva]**, la función de Visión en Directo se detendrá automáticamente cuando finalice el disparo con exposiciones múltiples.
- En el paso 8, el brillo y el ruido de la imagen de exposición múltiple que se muestran durante el disparo con Visión en Directo serán diferentes de la imagen final de exposición múltiple grabada.
- Si se ajusta **[On:DispSerie]**, suelte el disparador después de tomar el número ajustado de exposiciones.
- Si se ajusta el interruptor de alimentación en **<OFF>** o se sustituye la batería después de establecer los ajustes de exposición múltiple, el disparo con exposiciones múltiples se cancelará.
- Si cambia el modo de disparo a **<C1/C2/C3>** mientras dispara, el disparo con exposición múltiple finalizará.
- Cuando se ajuste la exposición múltiple, o durante el disparo con exposición múltiple, no podrá utilizar las funciones que aparecen en gris en el menú de la cámara.
- Si conecta la cámara a un ordenador personal o a una impresora, no podrá ajustar la exposición múltiple.



Cuando se ajuste **[On:Func/ctrl]**, puede presionar el botón **<▶>** para ver las exposiciones múltiples tomadas hasta el momento, o eliminar la última exposición única (p. 189).

Combinación de exposiciones múltiples con una imagen grabada en la tarjeta

Puede seleccionar una imagen grabada en la tarjeta como la primera exposición única. El original de la imagen seleccionada permanecerá intacto.

Solo puede seleccionar imágenes RAW. No puede seleccionar imágenes **M RAW/S RAW** o JPEG.

Exp. múltiple	
Expos. múltiple	On:Func/ctrl
Ctrl exp múltiple	Aditiva
Nº exposiciones	3
Guard. img origen	Todas imgs.
Cont. exp. múlt.	Solo 1 disp.
Selec. imag. para exp. múltiple	
Desel. img.	MENU ➔

1 Seleccione [Selec. imag. para exp. múltiple].

- Seleccione **[Selec. imag. para exp. múltiple]** y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se mostrarán las imágenes de la tarjeta.

2 Seleccione una imagen.

- Gire el dial <DISP> para seleccionar la imagen que se utilizará como primera exposición única y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <DISP> para seleccionar **[OK]**.
- ▶ En la parte inferior de la pantalla se mostrará el número de archivo de la imagen seleccionada.

3 Tome la fotografía.

- Cuando seleccione la primera imagen, el número de exposiciones restantes ajustado con **[Nº exposiciones]** se reducirá en 1. Por ejemplo, si **[Nº exposiciones]** es 3, puede tomar dos exposiciones.

- Las imágenes capturadas con prioridad a tonos de altas luces establecida como **[Activada]** o con información de recorte adjunta (p. 335), no se pueden seleccionar como la primera zona de exposición.
- Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática), la corrección de la iluminación periférica y la corrección de la aberración cromática se desactivarán, independientemente de los ajustes de la imagen **RAW** seleccionada como primera exposición única.
- La sensibilidad ISO, el estilo de imagen, la reducción de ruido de alta sensibilidad ISO y el espacio de color, etc. que se ajusten para la primera imagen **RAW** se ajustarán también para las imágenes subsiguientes.
- Si el estilo de imagen de la primera imagen **RAW** es **[Auto]**, se ajustará el estilo de imagen **[Normal]** para las subsiguientes imágenes.
- No se puede seleccionar una imagen tomada con otra cámara.



- También puede seleccionar una imagen **RAW** de exposición múltiple.
- Si selecciona **[Desel. img.]**, la imagen seleccionada se cancelará.

Examen y eliminación de exposiciones múltiples durante el disparo



Cuando se haya ajustado **[On:Func/ctrl]** y no haya terminado de tomar el número de exposiciones ajustado, puede presionar el botón **<▶>** para ver la imagen combinada de múltiples exposiciones hasta el momento. Puede examinar qué aspecto tiene, así como la exposición. (No es posible cuando se ajusta **[On:DispSerie]**.)

Si presiona el botón **<⏏>**, se mostrarán las operaciones posibles durante el disparo con exposiciones múltiples.

Operaciones	Descripción
Volver a la pantalla anterior	Las operaciones desaparecerán, y aparecerá de nuevo la pantalla de antes de presionar el botón <⏏> .
Deshacer última imagen	Elimina la última imagen tomada (tome otra imagen). El número de exposiciones restantes se incrementará en 1.
Guardar y salir	Si se ajusta [Guard. img origen: Todas imgs.] , todas las exposiciones únicas y la imagen combinada de exposiciones múltiples se guardarán antes de salir. Si se ajusta [Guard. img origen: Solo result.] , solo se guardará la imagen combinada de múltiples exposiciones antes de salir.
Salir sin guardar	No se guardará ninguna de las imágenes antes de salir.



Durante el disparo con exposición múltiple, solo se pueden reproducir imágenes de exposición múltiple.

? Preguntas frecuentes

- **¿Hay alguna restricción sobre la calidad de grabación de las imágenes?**

Se pueden seleccionar todos los ajustes de calidad de grabación de las imágenes JPEG. Si se ajusta **M RAW** o **S RAW**, la exposición múltiple combinada se grabará como una imagen **RAW**.

Ajuste de la calidad de grabación de la imagen	Exposiciones únicas	Exposición múltiple combinada
JPEG	JPEG	JPEG
RAW	RAW	RAW
M RAW / S RAW	M RAW / S RAW	RAW
RAW + JPEG	RAW + JPEG	RAW + JPEG
M RAW / S RAW + JPEG	M RAW / S RAW + JPEG	RAW + JPEG

- **¿Puedo combinar imágenes grabadas en la tarjeta?**

Con **[Selec. imag. para exp. múltiple]**, puede seleccionar la primera exposición única entre las imágenes grabadas en la tarjeta (p. 188). Tenga en cuenta que no es posible combinar múltiples imágenes ya grabadas en la tarjeta.

- **¿Es posible realizar exposiciones múltiples con el disparo con Visión en Directo?**

Si se ajusta **[On:Func/ctrl]**, puede tomar exposiciones múltiples con el disparo con Visión en Directo (p. 203).

- **¿Qué números de archivo se utilizan para guardar exposiciones múltiples combinadas?**


Si se ajusta que se guarden todas las imágenes, el número de archivo de la imagen combinada de múltiples exposiciones será el número de serie que venga después de la exposición única final utilizada para crear la imagen combinada de múltiples exposiciones.

- **¿Tendrá efecto la desconexión automática durante el disparo con exposición múltiple?**

Siempre que **[F2: Descon. auto]** no se ajuste en **[Desactivada]**, la alimentación se apagará automáticamente después de 30 minutos de inactividad. Si tiene efecto la desconexión automática, el disparo con exposición múltiple finalizará, y los ajustes de exposición múltiple se cancelarán. Antes de iniciar el disparo con exposición múltiple, la desconexión automática tendrá efecto según lo ajustado con la cámara, y los ajustes de exposición múltiple se cancelarán.


Bloqueo del espejo

Aunque el uso del autodisparador o del disparador remoto puede evitar las trepidaciones, el uso del bloqueo de espejo para evitar vibraciones de la cámara (impacto del espejo) puede ser también útil cuando se utiliza un superteleobjetivo o cuando se fotografían primeros planos (fotografía macro).



1 Ajuste [Bloqueo del espejo].

- Bajo la ficha [ 3], seleccione **[Bloqueo del espejo]** y, a continuación, presione <  >.
- Seleccione **[Activado]** o **[Activado: Baja esp. c/ SET]** y, a continuación, presione <  >.



2 Enfoque el motivo y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo.

- ▶ El espejo se levantará y el icono <  > parpadeará en el panel LCD superior.

3 Presione el disparador hasta el fondo otra vez.

- ▶ Se tomará la fotografía.
- Cuando se ajuste **[Activado]**, el espejo volverá a bajar cuando termine de disparar.
- Si se ajusta **[Activado: Baja esp. c/ SET]**, el bloqueo del espejo se mantendrá incluso después de disparar. Para cancelar el bloqueo de espejo, presione <  >.



- En situaciones de alta luminosidad, por ejemplo, a la orilla del mar o en pistas de esquí en un día soleado, debe tomar la fotografía rápidamente después del bloqueo del espejo.
- No apunte hacia el sol con la cámara. El calor del sol puede reseca y dañar las cortinillas del obturador.
- Si utiliza el autodisparador y el bloqueo del espejo en combinación con una exposición "B", mantenga presionado el disparador hasta el fondo (tiempo de retardo del autodisparador + tiempo de exposición "B"). Si suelta el disparador durante la cuenta atrás del autodisparador, se oirá un sonido de disparo pero no se tomará ninguna fotografía.
- Durante el bloqueo del espejo, los ajustes de funciones de disparo y las operaciones de menú, etc., se desactivan.



- Cuando se ajusta **[Activado]**, el disparo único tiene efecto aunque el modo de avance se haya ajustado en serie. Cuando se ajusta **[Activado: Baja esp. c/SET]**, el modo de avance actual tendrá efecto para los disparos.
- También puede utilizar el autodisparador con el bloqueo de espejo.
- Si pasan 30 segundos después del bloqueo del espejo, volverá a bajar automáticamente. El espejo se vuelve a bloquear al presionar de nuevo el disparador hasta el fondo.
- Para disparar con bloqueo del espejo, se recomienda utilizar un trípode y el teleconmutador RS-80N3 (se vende por separado) o el control remoto con temporizador TC-80N3 (se vende por separado) (p. 183).

5

Fotografía con flash

Este capítulo explica cómo disparar con un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) dedicado para EOS, o con una unidad de flash que no sea Canon, y cómo ajustar las funciones del flash en la pantalla de menú de la cámara.

⚡ Fotografía con flash

Flashes Speedlite serie EX dedicados para EOS

Un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) hace que la fotografía con flash resulte tan fácil como la fotografía normal.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte las instrucciones del flash Speedlite serie EX. Esta cámara es un modelo de tipo A compatible con todas las funciones de los flashes Speedlite serie EX. Para ajustar las funciones del flash y las funciones personalizadas del flash con el menú de la cámara, consulte las páginas 197-202.



Flashes Speedlite con montura de zapata



Flashes Macro Lite

- **Bloqueo FE**

Permite obtener una exposición con flash correcta para una parte específica del motivo. Apunte el centro del visor sobre el motivo y, a continuación, presione el botón <M-Fn> de la cámara y tome la fotografía.

- **Compensación de la exposición con flash**

Al igual que en la compensación de la exposición normal, se puede ajustar la compensación de la exposición del flash. Puede establecer la compensación de la exposición con flash hasta ± 3 puntos en incrementos de $1/3$ de punto.

Presione el botón <☑️/⚡> de la cámara y, a continuación, gire el dial <🕒> mientras observa el visor o el panel LCD superior.

❗ Si no se ajusta [📷2: Auto Lighting Optimizer/📷2: Luminosidad Automática] (p. 150) en [Desactivada], es posible que la imagen continúe teniendo un aspecto luminoso aunque se haya ajustado una cantidad de compensación de la exposición del flash más oscura.

📷 Si es difícil enfocar con el enfoque automático, es posible que el flash Speedlite externo dedicado para EOS emita automáticamente la luz de ayuda al AF.

Utilización de flashes Canon Speedlite que no son de la serie EX

- Con un flash Speedlite serie EZ/E/EG/ML/TL ajustado en modo de flash automático TTL o A-TTL, el flash solamente puede dispararse a máxima potencia.

Ajuste el modo de disparo de la cámara en <M> (exposición manual) o en <Av> (AE con prioridad a la abertura) y establezca el ajuste de abertura antes de disparar.


- Cuando utilice un flash Speedlite que tenga un modo de flash manual, dispare en el modo de flash manual.

Utilización de flashes que no son de Canon

Velocidad de sincronización

La cámara se puede sincronizar con unidades de flash compactas que no sean de Canon a velocidades de 1/250 seg. o inferiores. Con unidades de flash de estudio grandes, dado que la duración del flash es mayor que con las unidades de flash compactas, ajuste la velocidad de sincronización entre 1/125 seg. y 1/30 seg. No olvide probar la sincronización del flash antes de disparar.

Terminal PC



- Se puede utilizar el terminal PC de la cámara con unidades de flash que tengan un cable de sincronización. El terminal PC va roscado para evitar su desconexión de forma inadvertida.
- El terminal PC de la cámara no tiene polaridad. Puede conectar cualquier cable de sincronización, independientemente de su polaridad.

Precauciones para el disparo con Visión en Directo

Si utiliza una unidad de flash que no sea de Canon con el disparo con Visión en Directo, ajuste [📷4: Disp. VD silenc.] en [Desactivado] (p. 212). El flash no se disparará si se ajusta en [Modo 1] o [Modo 2].


- Si se utiliza la cámara con una unidad de flash o un accesorio de flash específico de otra marca de cámaras, es posible que la cámara no funcione correctamente y que se produzca una avería.
- No conecte el terminal PC de la cámara a unidades de flash que requieran un voltaje de 250 V o más.
- No monte una unidad de flash de alto voltaje en la zapata para accesorios de la cámara. Puede que no dispare.

Se puede utilizar al mismo tiempo una unidad de flash montada en la zapata para accesorios de la cámara y una unidad de flash conectada al terminal PC.

Exposición con flash manual medida

Esta función es para la fotografía de acercamiento con flash, cuando se desee ajustar manualmente el nivel del flash. Utilice una tarjeta gris al 18% y un flash Speedlite serie EX que tenga modo de flash manual. Siga estas instrucciones:

1. Configure los ajustes de la cámara y del flash Speedlite.
 - Ajuste el modo de disparo de la cámara a **<M>** o **<Av>**.
 - Ajuste el flash Speedlite en el modo de flash manual.
2. Enfoque el motivo.
 - Enfoque manualmente.
3. Configure la tarjeta gris al 18%.
 - Coloque la tarjeta gris en la posición del motivo.
 - En el visor, todo el círculo de medición puntual debe cubrir la tarjeta gris.
4. Presione el botón **<M-Fn>**. (16)
5. Ajuste el nivel de exposición con flash.
 - Ajuste manualmente el nivel del flash Speedlite y la abertura de la cámara de modo que el nivel de exposición con flash se alinee con el índice de exposición estándar.
6. Tome la fotografía.
 - Retire la tarjeta gris y tome la fotografía.




MENU Ajuste del flash

Con un flash Speedlite serie EX que tenga ajustes de función de flash compatibles, puede utilizar la pantalla de menú de la cámara para ajustar las funciones del flash Speedlite y las funciones personalizadas.


Monte el flash Speedlite en la cámara y enciéndalo.

Para ver información detallada sobre las funciones del flash Speedlite, consulte las instrucciones del flash Speedlite.



1 Seleccione [Control del flash externo].


- Bajo la ficha [CAMERA 3], seleccione [Control del flash externo] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de control del flash Speedlite externo.



2 Seleccione el elemento que desee.


- Seleccione la opción de menú que va a ajustar y, a continuación, presione <SET>.

[Destello flash]



Para activar la fotografía con flash, ajuste [Activado]. Para activar solamente la emisión del destello de la luz de ayuda al AF, ajuste [Desactivado].

[Med. E-TTL II]



Para exposiciones normales con flash, ajuste esta opción en [Evaluativa]. Si se ajusta [Promediada], la exposición con flash se promediará para toda la escena medida. Puede que sea necesaria la compensación de la exposición con flash. Este ajuste es para usuarios avanzados.

[Sincro. de flash en modo Av]

Sincro. de flash en modo Av	
Auto	AUTO
1/250-1/60 seg. automática	1/250 -1/60 A
1/250 seg. (fijo)	1/250
INFO Ayuda	

Puede ajustar la velocidad de sincronización del flash para la fotografía con flash en el modo de prioridad a la abertura AE (**Av**).

- **AUTO: Auto**

La velocidad de sincronización del flash se ajusta automáticamente dentro de un intervalo de 1/250 seg. a 30 seg. para adecuarse a la luminosidad de la escena. También es posible la sincronización de alta velocidad.

- ^{1/250}_{-1/60} **A: 1/250-1/60 seg. automática**

Impide que se ajuste una velocidad de obturación lenta en condiciones de poca luz. Es eficaz para evitar la borrosidad del motivo y la trepidación de la cámara. No obstante, aunque el motivo quedará correctamente expuesto con el flash, es posible que el fondo salga oscuro.

- **1/250: 1/250 seg. (fijo)**

La velocidad de sincronización del flash se fija en 1/250 seg. Esto evita mejor la borrosidad del motivo y la trepidación de la cámara que con **[1/250-1/60 seg. automática]**. Sin embargo, con poca luz, el fondo del motivo saldrá más oscuro que con **[1/250-1/60 seg. automática]**.

❗ Si se ha ajustado **[1/250-1/60 seg. automática]** o **[1/250 seg. (fijo)]**, la sincronización de alta velocidad no es posible en el modo **<Av>**.

[Ajustes funciones del flash]

La información y las funciones disponibles que se muestran en la pantalla serán diferentes en función del flash Speedlite, el modo de flash actual, los ajustes de las funciones personalizadas del flash, etc.


Para ver información detallada sobre las funciones del flash Speedlite, consulte las instrucciones del flash Speedlite.

Ejemplo de pantalla



● Modo de flash


Puede seleccionar el modo de flash adecuado para la fotografía con flash que desee.



[Medición de flash E-TTL II] es el modo estándar de los flashes Speedlite serie EX para el disparo con flash automático. El modo **[Flash manual]** es para que usted realice sus propios ajustes de **[Nivel de potencia del flash]** del flash Speedlite.

Para otros modos de flash, consulte las instrucciones del flash Speedlite.

● Funciones inalámbricas




Se puede disparar con flash inalámbrico (múltiple) con transmisión óptica o por radio. Para ver información detallada sobre el flash inalámbrico, consulte las instrucciones del flash Speedlite.

● Zoom del flash (cobertura del flash)



Con los flashes Speedlite que tienen cabeza de flash con zoom se puede ajustar la cobertura del flash. Normalmente, ajuste esta opción en **[AUTO]** para que la cámara ajuste automáticamente la cobertura del flash de modo que coincida con la longitud focal del objetivo.

● Sincronización del obturador



Normalmente, ajuste esta opción en **[Sincronización primera cortina]**, de modo que el flash se dispare inmediatamente después de que se inicie la exposición.

Si se ajusta **[Sincronización segunda cortina]**, el flash se disparará inmediatamente antes de que se cierre el obturador. Cuando se combina esto con una velocidad de obturación lenta, se puede crear un rastro de luz tal como el de los faros de un automóvil durante la noche. Con la sincronización a la segunda cortina se realizarán dos disparos de flash, uno al presionar el disparador a fondo y otro inmediatamente después de que termine la exposición.

Si se ajusta **[Sincronización alta velocidad]**, el flash se puede utilizar con todas las velocidades de obturación. Esto es especialmente eficaz para retratos en los que se utilice flash de relleno, cuando se desee dar prioridad al ajuste de abertura.

● Compensación exposición flash



Se puede realizar el mismo ajuste que en “Compensación de la exposición con flash”, en la página 194.

Para obtener información detallada, consulte las instrucciones del flash Speedlite.

● Ahorquillado exposición flash



Mientras se cambia automáticamente la potencia del flash, se realizan tres disparos.

Para ver información detallada sobre FEB (Flash Exposure Bracketing, Ahorquillado de la exposición del flash), consulte las instrucciones del flash Speedlite.




Cuando utilice la sincronización a la segunda cortina, ajuste una velocidad de obturación de 1/25 seg. o más lenta. Si la velocidad de obturación es de 1/30 seg. o más rápida, se aplicará la sincronización a la primera cortina aunque se haya ajustado **[Sincronización segunda cortina]**.



- Puede seleccionar **[Borrar ajustes del flash]** para devolver los ajustes del flash a sus valores predeterminados.
- Con un flash Speedlite serie EX que no sea compatible con los ajustes de las funciones del flash, solo podrá ajustar lo siguiente: **[Destello Flash]**, **[Med. E-TTL II]** y **[Compensación exposición flash]** bajo **[Ajustes funciones del flash]**. (Con determinados flashes Speedlite serie EX, también se puede ajustar **[Sincronización del obturador]**.)
- Si se ajusta la compensación de la exposición del flash con el flash Speedlite, no se puede ajustar la compensación de la exposición del flash en la cámara (con el botón **< [] • [] >**) o los ajustes de las funciones del flash). Si se ajusta tanto con la cámara como con el flash Speedlite, el ajuste del flash Speedlite prevalece sobre el de la cámara.


Ajuste de las funciones personalizadas del flash

Para ver información detallada sobre las funciones personalizadas del flash Speedlite, consulte las instrucciones del flash Speedlite.



1 Seleccione **[Ajustes C.Fn flash]**.

- Seleccione **[Ajustes C.Fn flash]** y, a continuación, presione **<SET>**.



2 Ajuste las funciones.

- Gire el dial **<DIAL>** para seleccionar el número y, a continuación, presione **<SET>**.
- Gire el dial **<DIAL>** para seleccionar la opción de menú y, a continuación, presione **<SET>**.

Borrado de los ajustes de las funciones personalizadas del flash

Al seleccionar **[Borrar todas C.Fn Speedlite]** se borrarán todos los ajustes de las funciones personalizadas del flash Speedlite (excepto **[C.Fn-00: Mostrar indicador distancia]**).

! Con un flash Speedlite serie EX, si se ajusta la función personalizada **[Modo de medición del flash]** en **[TTL]** (flash automático), el flash Speedlite se disparará siempre a la máxima potencia.

! Las funciones personales (P.Fn) del flash Speedlite no se pueden ajustar ni cancelar con la pantalla **[Control del flash externo]** de la cámara. Ajustelas con el flash Speedlite.

6

Fotografía con la pantalla LCD (Disparo con Visión en Directo)

Puede disparar mientras ve la imagen en la pantalla LCD de la cámara. Esto se denomina “disparo con Visión en Directo”.

El disparo con Visión en Directo es eficaz para fotos de motivos estáticos.

Si sujeta la cámara a mano y dispara mientras observa la pantalla LCD, la trepidación de la cámara puede producir imágenes borrosas. Es recomendable utilizar un trípode.




Acerca del disparo con visión directa remota

Con EOS Utility (software suministrado, p. 410) instalado en un ordenador personal, es posible conectar la cámara al ordenador y disparar a distancia mientras se observa la pantalla del ordenador. Para ver información detallada, consulte las instrucciones del software en PDF (p. 413) en el CD-ROM EOS Software Instruction Manuals Disk.


Preparativos para el disparo con Visión en Directo

Durante el disparo con Visión en Directo, puede tomar fotos. Para grabar vídeos, consulte la página 223.



1 Seleccione [Ajuste VD /].

- Bajo la ficha [4], seleccione [Ajuste VD / ] y, a continuación, presione <SET>.
- “VD” son las iniciales de Visión en Directo.



2 Seleccione [Fotos].

- Gire el dial < > para seleccionar [Fotos] y, a continuación, presione <SET>.



3 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón < >.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en la pantalla LCD.
- La imagen de Visión en Directo reflejará fielmente el nivel de luminosidad de la imagen real que capture.
- Si no se ha obtenido la exposición estándar, gire el dial < > o < > para ajustarla.

Fotografía con la pantalla LCD



1 Seleccione el modo de disparo.

- Presione el botón <MODE> y gire el dial < > o < > para seleccionar el modo de disparo.



2 Enfoque el motivo.

- Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará con el modo AF actual (p. 213).



3 Tome la fotografía.

- Presione el disparador hasta el fondo.
- ▶ Se tomará la imagen y se mostrará la imagen captada en la pantalla LCD.
- ▶ Cuando termine la revisión de imágenes, la cámara volverá automáticamente al disparo con Visión en Directo.
- Presione el botón < > para finalizar el disparo con Visión en Directo.



- El campo de visión de la imagen es de, aproximadamente, el 100% (cuando se ajusta el tamaño de imagen en JPEG L).
- El modo de medición se fijará en medición evaluativa para el disparo con Visión en Directo.
- Para comprobar la profundidad de campo, presione el botón de previsualización de la profundidad de campo.
- Durante los disparos en serie, la exposición ajustada para el primer disparo se aplicará también a los disparos subsiguientes.
- Si cambia del modo de captura **P/Tv / Av / M / BULB** al modo de disparo personalizado (o viceversa) (p. 354), la pantalla de la función de visión en directo desaparecerá. Vuelva a pulsar el botón < >.

Duración de la batería con el disparo con Visión en Directo

Temperatura	A 23°C / 73°F	A 0°C / 32°F
Disparos posibles	Aprox. 290 disparos	Aprox. 250 disparos


- Las cifras anteriores son válidas si se utiliza una batería LP-E4N completamente cargada y se basan en los métodos de comprobación estándar de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Con una batería LP-E4N completamente cargada, es posible disparar con Visión en Directo durante, aproximadamente, 2 hr. 30 min. a 23°C / 73°F.

- 
- Durante el disparo con Visión en Directo, no apunte hacia el sol con el objetivo. El calor del sol puede dañar los componentes internos de la cámara.
 - **Las precauciones para el uso del disparo con Visión en Directo están en las páginas 221-222.**

- 
- También puede enfocar presionando el botón <AF-ON>.
 - Cuando se utilice el flash habrá dos sonidos del obturador, pero solamente se tomará una fotografía.
 - Si no se utiliza la cámara durante un período prolongado, la alimentación se apagará automáticamente según lo fijado con [**2: Descon. auto**] (p. 57). Si se ajusta [**2: Descon. auto**] en [**Desactivada**], el disparo con Visión en Directo finalizará automáticamente después de 30 min. (la alimentación de la cámara permanecerá activa).
 - Con el cable AV estéreo (suministrado) o el cable HDMI (que se vende por separado), puede mostrar la imagen de Visión en Directo en un televisor (p. 273, 276).

Acerca de la visualización de información

- Cada vez que presione el botón <INFO.>, la visualización de información cambiará.



- Se puede mostrar el histograma cuando se ajusta **[Simulación expo.: Activado]** (p. 211).
- También puede mostrar el nivel electrónico presionando el botón <INFO.> (p. 62). Tenga en cuenta que si se ajusta el modo AF en **[Modo AF dir.]** o si la cámara está conectada a un televisor con un cable HDMI, no podrá mostrarse el nivel electrónico.
- Cuando <Exp.SIM> se muestra en blanco, indica que la luminosidad de la imagen de Visión en Directo está cercana a la que mostrará la imagen captada.
- Si <Exp.SIM> parpadea, indica que la imagen de Visión en Directo no se está mostrando con la luminosidad adecuada, debido a condiciones de baja o alta luminosidad. No obstante, las imágenes reales grabadas reflejarán el ajuste de exposición.
- Si se utiliza el flash o se ajusta la exposición "B", el icono <Exp.SIM> y el histograma aparecerán inactivados en gris (para su referencia). Es posible que el histograma no se muestre correctamente en condiciones de baja o alta iluminación.

Simulación de la imagen final

La simulación de la imagen final refleja los efectos del estilo de imagen, el balance de blancos, etc. en la imagen de Visión en Directo, lo que permite ver qué aspecto tendrá la imagen captada.

Durante el disparo, la imagen de Visión en Directo reflejará automáticamente los ajustes de las funciones que se enumeran a continuación.

Simulación de la imagen final durante el disparo con Visión en Directo

- Estilo de imagen
 - * Se reflejan todos los parámetros, tales como la nitidez, el contraste, la saturación de color y el tono de color.
- Balance de blancos
- Corrección del balance de blancos
- Exposición (con [**Simulación expo.: Activado**])
- Profundidad de campo (con el botón de previsualización de la profundidad de campo ON)
- Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)
- Corrección de la iluminación periférica
- Prioridad tonos altas luces

Ajustes de funciones de disparo

Ajustes MODE / AF / DRIVE / / / ISO / / WB

Cuando se muestre la imagen de Visión en Directo, si se presiona el botón <MODE>, <AF•DRIVE>, <•>, <>, <ISO>, <> o <WB>, aparecerá la pantalla de ajuste en la pantalla LCD y podrá girar el dial <> o <> para ajustar la función de disparo correspondiente.

Cuando se ajuste **AF•QUICK**, puede presionar el botón <> para seleccionar el modo de selección del área AF y el punto AF. El procedimiento es el mismo que con el disparo a través del visor. Tenga en cuenta que el modo de medición <> no se puede ajustar.

 Si cambia del modo de disparo **P/Tv/Av/M/BULB** al modo de disparo personalizado (o viceversa) (p. 354), la presentación de la función Visión en Directo finalizará. Presione de nuevo el botón <>.

Control rápido

Mientras se muestre la imagen de Visión en Directo, puede presionar el botón <> para ajustar el modo AF, el modo de avance, el balance de blancos, el estilo de imagen y Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática).




1 Presione el botón <>.

- ▶ Se mostrarán las funciones ajustables.

2 Seleccione una función y ajústela.

- Utilice <> para seleccionar una función.
- ▶ El ajuste de la función seleccionada se muestra en la parte inferior.
- Gire el dial <> o <> para realizar el ajuste.

MENU Ajustes de funciones de menú



Aquí se explican los ajustes de funciones particulares del disparo con Visión en Directo. Las opciones de menú de la ficha [CAMERA 4] se explican en las páginas 210-212.

Las funciones que se pueden ajustar en esta pantalla de menú solamente se aplican durante el disparo con Visión en Directo. Estas funciones no tienen efecto cuando se dispara usando el visor.

- **Ajuste VD** [CAMERA 4]

Puede establecer los ajustes de disparo con Visión en Directo. Para obtener información detallada, consulte la página 204.

- **Modo AF**

Puede seleccionar [Modo Directo] (p. 213), [Modo dir.] (p. 214) o [Modo Rápido] (p. 218).

- **Mostrar retícula**

Además, puede mostrar una retícula de [3x3] o [6x4] para comprobar si la imagen está inclinada. También, con [3x3+diag], junto con la retícula se muestran líneas diagonales que ayudan a alinear las intersecciones sobre el motivo para mejorar el equilibrio de la composición.

● Simulación expo.

La simulación de la exposición muestra y simula cómo será la iluminación de la imagen real (exposición).

• **Activado** (Exp.SIM)

La luminosidad de la imagen que se muestra será parecida a la luminosidad real (exposición) de la imagen resultante. Si ajusta la compensación de exposición, la luminosidad de la imagen cambiará en consecuencia.

• **Durante**

Normalmente, la imagen se muestra con la luminosidad estándar para hacer que la imagen de Visión en Directo sea fácil de ver. La imagen se mostrará con una luminosidad (exposición) similar a la de la imagen resultante solo mientras se mantenga presionado el botón de previsualización de la profundidad de campo.

• **Desactivado** (DISP)

La imagen se muestra con la luminosidad estándar para hacer que la imagen de Visión en Directo sea fácil de ver. Aunque ajuste la compensación de la exposición, la imagen de Visión en Directo se mostrará con la luminosidad estándar.



- Si establece un ajuste de sensibilidad ISO ampliada como **[Máxima]** en **[Gama sensib. ISO]**, podrá disparar con Visión en Directo en condiciones de mayor oscuridad.
- Aunque se ajuste una baja sensibilidad ISO, es posible que el ruido continúe siendo visible en la imagen de Visión en Directo cuando haya poca luz. No obstante, cuando dispare, la imagen grabada tendrá un ruido mínimo. (La calidad de la imagen de Visión en Directo es diferente de la de imagen grabada.)

● **Disp. VD silenc.**

● **Modo 1**

El ruido de la operación de disparo es menor que con el disparo normal. También es posible disparar en serie. Con <[H>, la velocidad máxima de disparos en serie será de aproximadamente 12 disparos/seg. Con <[H>, será de aproximadamente 14 disparos/seg.

● **Modo 2**

Cuando se presione el disparador hasta el fondo, se tomará solamente una fotografía. Mientras se mantiene presionado el disparador, las operaciones de la cámara se suspenden. A continuación, al volver a la posición de disparador presionado hasta la mitad, el funcionamiento de la cámara se reanuda. El ruido del disparo, por lo tanto, se minimiza. Aunque se ajuste el disparo en serie, solamente se tomará una fotografía.

● **Desactivado**

Asegúrese de ajustar esta función en **[Desactivado]** si utiliza un objetivo TS-E (diferente de los enumerados en [], abajo) para **desplazar el objetivo en vertical**, o si utiliza un tubo de extensión. Si la ajusta en **[Modo 1]** o **[Modo 2]** el resultado será exposiciones incorrectas o irregulares. Cuando presione el disparador hasta el fondo, el obturador sonará como si se tomaran dos fotografías. No obstante, solamente se tomará una.

- Si utiliza flash no será posible utilizar el disparo silencioso, independientemente del ajuste de **[Disp. VD silenc.]**.
- Cuando utilice una unidad de flash que no sea Canon, ajuste esta función en **[Desactivado]**. El flash no se disparará si se ajusta en **[Modo 1]** o **[Modo 2]**.
- Si la velocidad ISO se establece como ISO 32000 o superior (cuando la temperatura interna de la cámara es baja, ISO 20000 o superior), la velocidad de disparo continuo máxima en <[H> será de aproximadamente 10 disparos/seg. (p. 129).

[] Con los objetivos TS-E 17 mm f/4L o TS-E 24 mm f/3,5L II, puede utilizar **[Modo 1]** o **[Modo 2]**.

● **Temp. medición**

Puede cambiar cuánto tiempo se mostrará el ajuste de exposición (tiempo de bloqueo AE).

[] Si selecciona **[1: Aj. WB personal]**, **[3: Datos eliminación del polvo]**, **[3: Limpieza del sensor]**, **[4: Borrar los ajustes de cámara]** o **[4: Firmware ver.]**, el disparo con Visión en Directo finalizará.

Uso del AF para enfocar

Selección del modo AF

Los modos AF disponibles son [**Modo Directo**], [**Modo Ț dir.**] (detección de caras, p. 214) y [**Modo Rápido**] (p. 218).

Si desea obtener un enfoque preciso, ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>, amplíe la imagen y enfoque manualmente (p. 220).



Seleccione el modo AF.

- En la ficha [**4**], seleccione [**Modo AF**].
- Mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, también puede presionar el botón <AF•DRIVE> para seleccionar el modo AF en la pantalla de ajustes que se muestra.

Modo Directo: AFLive

Para enfocar se utiliza el sensor de imagen. Aunque el AF es posible mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, **la operación de AF tardará más que con el modo Rápido**. Además, puede que sea más difícil lograr el enfoque que con el modo Rápido.




Punto AF

1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <**4**>.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en la pantalla LCD.
- ▶ Aparecerá el punto AF <**4**>.

2 Mueva el punto AF.

- Puede utilizar <**4**> para mover el punto AF a donde desee enfocar. (No puede ir a los bordes de la imagen.)
- Al presionar <**4**> a fondo, el punto AF volverá al centro de la imagen.



3 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto AF se iluminará en verde y sonará un aviso sonoro.
- ▶ Si no se logra enfocar, el punto AF se ilumina en naranja.



4 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 205).


Modo dir. (detección de caras): AF

Con el mismo método AF que el modo Directo, se detectan y se enfocan las caras humanas. Haga que la persona que va a fotografiar mire hacia la cámara.



1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón .
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en la pantalla LCD.
- Cuando se detecte una cara, aparecerá el marco  sobre la cara que se va a enfocar.
- Si se detectan varias caras, se muestra . Utilice  para mover el marco  sobre la cara que desee.



2 Enfoque el motivo.

- Presione el disparador hasta la mitad y la cámara enfocará la cara cubierta por el marco <[]>.
- ▶ Cuando se logre el enfoque, el punto AF se iluminará en verde y sonará un aviso sonoro.
- ▶ Si no se logra enfocar, el punto AF se iluminará en naranja.
- Si no se puede detectar una cara, se mostrará el punto AF <[]> y se ejecutará el AF en el centro.



3 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 205).



- Si la imagen está muy desenfocada, la detección de caras no será posible. Si el objetivo permite el enfoque manual incluso cuando el conmutador de modos de enfoque del objetivo está ajustado en <AF>, gire el anillo de enfoque para enfocar de manera aproximada. Se detectará la cara y se mostrará <[]>.
- Puede que se detecte como una cara un objeto diferente de una cara humana.
- La detección de caras no funcionará si la cara es muy pequeña o muy grande en la imagen, demasiado luminosa o demasiado oscura, si está inclinada horizontal o diagonalmente, o si está parcialmente oculta.
- El marco de enfoque <[]> puede cubrir solamente una parte de la cara.



- Cuando presione <[]> a fondo o presione <SET>, el modo AF cambiará al modo Directo (p. 213). Puede inclinar <[]> para mover el punto AF. Presione de nuevo a fondo <[]> o presione <SET> para volver al modo <[]> dir. (detección de caras).
- Dado que no es posible usar AF cuando se detecta una cara cerca del borde de la imagen, <[]> aparecerá inactivado en gris. Entonces, si presiona el disparador hasta la mitad, se utilizará el punto AF central <[]> para enfocar.

Notas sobre el modo Directo y el modo dir. (detección de caras)

Funcionamiento del AF

- El enfoque tardará un poco más.
- Aunque se haya obtenido el enfoque, al presionar el disparador hasta la mitad se enfocar de nuevo.
- La luminosidad de la imagen puede variar durante y después de la operación de AF.
- Si cambia la fuente de luz mientras se muestra la imagen de Visión en Directo, es posible que la pantalla oscile y que resulte difícil enfocar. Si ocurre así, salga del disparo con Visión en Directo y enfoque automáticamente bajo la fuente de luz real.
- Si presiona el botón <Q> en modo Directo, la imagen se ampliará en la posición del punto AF. Si es difícil enfocar en la vista ampliada, vuelva a la vista normal y enfoque automáticamente. Tenga en cuenta que la velocidad de AF puede ser diferente entre la vista normal y la vista ampliada.
- Si utiliza el enfoque automático en la vista normal del modo Directo y, a continuación, amplía la imagen, es posible que el enfoque ya no sea correcto.
- En el modo directo , al presionar el botón <Q> no se ampliará la imagen.



- En el modo Directo o en el modo directo  (detección de caras), si fotografía un motivo periférico y está ligeramente desenfocado, apunte el punto AF central sobre el motivo a enfocar y, a continuación, tome la fotografía.
- El flash Speedlite externo no emitirá la luz de ayuda al AF. Sin embargo, si se utiliza un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) equipado con luz LED, la luz LED se encenderá automáticamente para la ayuda al AF cuando sea necesario en el modo Directo y en el Modo  dir. (detección de caras).

Condiciones de disparo que dificultan el enfoque

- Motivos con bajo contraste, tales como el cielo azul y las superficies de colores planos.
- Motivos débilmente iluminados.
- Bandas y otros diseños donde solamente haya contraste en dirección horizontal.
- Bajo una fuente de luz cuya luminosidad, color o diseño cambie continuamente.
- Escenas nocturnas o puntos de luz.
- Cuando la imagen parpadee bajo fuentes de luz fluorescente o LED.
- Motivos extremadamente pequeños.
- Motivos en el borde de la imagen.
- Motivos que reflejen mucho la luz.
- El punto AF cubre tanto un motivo cercano como uno lejano (por ejemplo, un animal en una jaula).
- Motivos que se muevan continuamente dentro del punto AF y no puedan mantenerse quietos debido a la trepidación de la cámara o la borrosidad del motivo.
- Motivos que se acerquen o se alejen de la cámara.
- Enfoque automático cuando el motivo está muy desenfocado.
- Aplicación de un efecto de enfoque suave con un objetivo de enfoque suave.
- Uso de un filtro de efecto especial.



Si se usa el AF con cualquiera de los objetivos siguientes, es recomendable utilizar el **[Modo Rápido]**. Si utiliza **[Modo Directo]** o **[Modo  dir.]** para el AF, puede que se tarde más tiempo en enfocar, o que la cámara no pueda enfocar correctamente.


EF 24 mm f/2,8, EF 35 mm f/2, EF 50 mm f/2,5 Compact Macro, EF 100 mm f/2,8 Macro, EF 135 mm f/2,8 (Softfocus), EF 28-90 mm f/4-5,6 III, EF 55-200 mm f/4,5-5,6 USM, EF 90-300 mm f/4,5-5,6, EF 90-300 mm f/4,5-5,6 USM

Modo Rápido: AFQuick

El sensor AF dedicado se utiliza para enfocar en el modo AF foto a foto (p. 67) usando el mismo método AF que cuando se dispara usando el visor.


Aunque puede enfocar rápidamente el área deseada, **la imagen de Visión en Directo se interrumpirá momentáneamente durante la operación de AF.**

En los modos de selección del área AF diferentes del AF de selección automática de 61 puntos, se puede seleccionar manualmente el punto o la zona AF.




1 Muestre la imagen de Visión en Directo.

- Presione el botón <📷>.
- ▶ La imagen de Visión en Directo aparecerá en la pantalla LCD.
- Si el modo de selección del área AF se ajusta en “AF de selección automática de 61 puntos”, se mostrará el marco del área AF.
- En otros modos, el punto AF se mostrará como un pequeño marco.
- El marco rectangular mayor es el marco de ampliación.




2 Seleccione el modo de selección del área AF.

- Presione el botón <📷>.
- Cada vez que se presiona el botón <M-Fn>, el modo de selección del área AF cambia.




3 Seleccione el punto AF.

- Utilice < > para seleccionar un punto AF. Si presiona < > a fondo, se seleccionará el punto AF central (o la zona central).
- También puede usar los diales < > y < > para seleccionar el punto AF. El dial < > selecciona un punto AF en la dirección horizontal, y el dial < > selecciona un punto AF en la dirección vertical.



4 Enfoque el motivo.

- Apunte el punto AF hacia el motivo y presione el disparador hasta la mitad.
 - ▶ La imagen de Visión en Directo se apagará, el espejo réflex volverá a bajar y se ejecutará el AF. (No se toma ninguna foto.)
 - ▶ Cuando se logre el enfoque, sonará un aviso y reaparecerá la imagen de Visión en Directo.
 - ▶ El punto AF utilizado para enfocar se iluminará en verde.
 - ▶ Si no se logra enfocar, el punto AF parpadea en naranja.



5 Tome la fotografía.


- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 205).



No es posible tomar una fotografía durante el enfoque automático. Tome la fotografía mientras se muestra la imagen de Visión en Directo.


Enfoque manual

Puede ampliar la imagen y enfocar con precisión con el enfoque manual.



1 Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF>.


- Gire el anillo de enfoque del objetivo para enfocar aproximadamente.



2 Mueva el marco de ampliación.

- Use <⬤> para mover el marco de ampliación a la posición donde desee enfocar.
- Al presionar <⬤> directamente hacia abajo, el marco de ampliación volverá al centro de la imagen.

Marco de ampliación



3 Amplíe la imagen.

- Presione el botón <Q>.
- ▶ El área que se encuentre dentro del marco de ampliación se ampliará.
- Cada vez que presione el botón <Q>, la vista cambiará de la manera siguiente:

→ Aprox.	→ Aprox.	→ Vista
5x	10x	normal



Bloqueo AE

Posición del área ampliada

Ampliación

4 Enfoque manualmente.

- Mientras observa la imagen ampliada, gire el anillo de enfoque del objetivo para enfocar.
- Una vez logrado el enfoque, presione el botón <Q> para volver a la vista normal.

5 Tome la fotografía.

- Revise el enfoque y la exposición y, a continuación, presione el disparador hasta el fondo para tomar la fotografía (p. 205).



Precauciones para el disparo con Visión en Directo

Calidad de imagen

- Cuando dispare con sensibilidades ISO elevadas, es posible que el ruido (tal como puntos luminosos o bandas) se haga perceptible.
- Disparar con temperaturas elevadas puede provocar ruido y colores irregulares en la imagen.
- Si se utiliza continuamente el disparo con Visión en Directo durante un período largo, es posible que la temperatura interna de la cámara se eleve y degrade la calidad de la imagen. Cuando no esté tomando fotografías, finalice el disparo con Visión en Directo.
- Si realiza una exposición larga mientras la temperatura interna de la cámara es alta, es posible que la calidad de imagen se degrade. Detenga el disparo con Visión en Directo y espere unos minutos antes de volver a disparar.

Iconos de advertencia de temperatura interna < > blanco y < > rojo

- Si la temperatura interna de la cámara aumenta como consecuencia de disparar con Visión en Directo durante un período prolongado o por una temperatura ambiente elevada, aparecerá un icono <  > blanco. Si continúa disparando mientras se muestra este icono, es posible que la calidad de la imagen se degrade. Es recomendable salir temporalmente del disparo con Visión en Directo y permitir que la cámara se enfríe antes de volver a disparar.
- Si la temperatura interna de la cámara continúa aumentando mientras se muestra el icono <  > blanco, empezará a parpadear un icono <  > rojo. Este icono parpadeante es una advertencia de que el disparo con Visión en Directo finalizará pronto automáticamente. Si ocurre así, no podrá volver a grabar hasta que se reduzca la temperatura interna de la cámara. Apague la alimentación y deje que la cámara descanse un rato.
- El disparo con Visión en Directo a elevadas temperaturas durante un período prolongado de tiempo provocará que los iconos <  > y <  > aparezcan antes. Cuando no esté fotografiando, apague la cámara.
- Si la temperatura interna de la cámara es alta, es posible que la calidad de las imágenes de alta sensibilidad ISO o de larga exposición se degrade incluso antes de que se muestre el icono <  > blanco.

Resultados del disparo

- Si toma la fotografía durante la vista ampliada, es posible que la exposición resultante no sea la deseada. Vuelva a la vista normal antes de tomar la fotografía. Durante la vista ampliada, la velocidad de obturación y la abertura se mostrarán en naranja. Aunque tome la fotografía mientras usa la vista ampliada, la imagen se captará en la vista normal.
- Si no se ajusta [ 2: Auto Lighting Optimizer /  2: Luminosidad Automática] (p. 150) en [Desactivada], es posible que la imagen siga pareciendo luminosa aunque se haya ajustado una compensación reducida de la exposición o de la exposición con flash.
- Si utiliza un objetivo TS-E para desplazar el objetivo en vertical o utiliza un tubo de extensión, es posible que no se obtenga la exposición estándar o que el resultado sea una exposición irregular.



Precauciones para el disparo con Visión en Directo

Imagen de Visión en Directo

- En condiciones de baja o alta luminosidad, es posible que la imagen de Visión en Directo no refleje la luminosidad de la imagen captada.
- Si cambia la fuente de luz dentro de la imagen, la pantalla puede oscilar. Si ocurre así, salga de disparo con Visión en Directo y reanude el disparo bajo la fuente de luz real que vaya a utilizar.
- Si apunta la cámara en una dirección diferente, es posible que se pierda momentáneamente la luminosidad correcta de la imagen de Visión en Directo. Antes de disparar, espere a que el nivel de luminosidad se estabilice.
- Si hay una fuente de luz muy brillante en la imagen, la zona iluminada puede aparecer negra en la pantalla LCD. No obstante, la imagen captada real mostrará correctamente el área brillante.
- Con poca luz, si ajusta [**42: Luminos. LCD**] en un valor luminoso, es posible que aparezca ruido o colores irregulares en la imagen de Visión en Directo. No obstante, el ruido o los colores irregulares no se registrarán en la imagen captada.
- Cuando amplíe la imagen, es posible que la nitidez de la imagen parezca más pronunciada de lo que es realmente.

Funciones personalizadas

- Durante el disparo con Visión en Directo, algunos ajustes de funciones personalizadas no tendrán efecto (p. 322).

Objetivo y flash

- La función de enfoque predefinido únicamente es posible durante la captura de visión en directo si se usa un teleobjetivo (súper) que disponga del modo de enfoque predefinido que se comercializa desde la segunda mitad de 2011.
- El bloqueo FE y el flash de modelado no funcionarán si se utiliza un flash Speedlite externo.

Grabación de vídeo

La imagen en directo que se muestra en la pantalla LCD de la cámara puede grabarse como un vídeo en la tarjeta. El formato de grabación de vídeo será MOV.

Tarjetas que pueden grabar vídeos


- Cuando grabe vídeos, utilice una tarjeta de gran capacidad con una alta velocidad de escritura y lectura según se muestra en la tabla.

Método de compresión (p. 237)	IPB	10 MB/seg. o más rápida
	ALL-I (I-only)	30 MB/seg. o más rápida

- Si utiliza una tarjeta con una velocidad de escritura lenta para grabar vídeos, es posible que el vídeo no se grabe correctamente. Además, si reproduce un vídeo en una tarjeta que tenga una velocidad de lectura lenta, es posible que el vídeo no se reproduzca correctamente.
- Si desea tomar fotos fijas mientras graba un vídeo, necesitará una tarjeta aún más rápida.
- Para comprobar la velocidad de lectura/escritura de la tarjeta, consulte el sitio Web del fabricante de la tarjeta.


Preparación para la grabación de vídeo ■

Ajuste la cámara de modo que pueda grabar la imagen en directo que se muestra en la pantalla LCD como un vídeo. Para tomar fotos, consulte la página 203.



1 Seleccione [Ajuste VD /].

- Bajo la ficha [4], seleccione [Ajuste VD / ] y, a continuación, presione <SET>.
- “VD” son las iniciales de Visión en Directo.



2 Seleccione [Vídeos].

- Gire el dial < > para seleccionar [Vídeos] y, a continuación, presione <SET>.



3 Ajuste [Tamaño de vídeo].

- Para ver información detallada sobre [Tamaño de vídeo], consulte la página 237.



4 Muestre la imagen.

- Presione el botón < >.
- ▶ La imagen aparecerá en la pantalla LCD.
- Aparecerá una máscara semitransparente en la parte superior/inferior, o derecha/izquierda. El área de la imagen rodeada por la máscara se grabará en forma de vídeo.
- En el modo de disparo <M>, gire el dial < > o < > para ajustar la luminosidad.

Grabación de vídeo

Grabación con exposición automática

Cuando se ajuste el modo de disparo en **<P>** o **<BULB>**, se utilizará el control de exposición automática para ajustarse a la luminosidad actual de la escena. El control de exposición automática será el mismo para **<P>** y **<BULB>**.




1 Ajuste el modo de disparo en **<P/ BULB>**.

- Presione el botón **<MODE>** y gire el dial  o  para seleccionar **<P>** o **<BULB>**.




2 Enfoque el motivo.

- Antes de disparar, enfoque con AF o con el enfoque manual (p. 213-220).
- Cuando presione el disparador hasta la mitad, la cámara enfocará con el modo AF actual.



Grabación de vídeo



Micrófono de vídeo

3 Grabe el vídeo.

- Presione el botón **<M-Fn>** para empezar a grabar un vídeo.
- ▶ Mientras se está grabando el vídeo, en la esquina superior derecha de la pantalla se muestra la marca "●".
- Para detener la grabación de vídeo, presione de nuevo el botón **<M-Fn>**.

 Para obtener información sobre las precauciones para la grabación de vídeo, consulte la página 232.

AE con prioridad a la velocidad de obturación

Cuando el modo de disparo es **<Tv>**, se puede ajustar manualmente la velocidad de obturación para la grabación de vídeo. Se ajustarán automáticamente la sensibilidad ISO y la abertura adecuadas para obtener una exposición estándar.



1 Ajuste el modo de disparo en **<Tv>**.

- Presione el botón **<MODE>** y gire el dial o para seleccionar **<Tv>**.



Velocidad de obturación

2 Ajuste la velocidad de obturación deseada.

- Mientras observa la pantalla LCD, gire el dial . Las velocidades de obturación que se pueden ajustar dependen de la frecuencia de fotogramas **<1/*>**.
 - : 1/4000 seg. - 1/30 seg.
 - : 1/4000 seg. - 1/60 seg.



3 Enfoque y grabe el vídeo.

- El procedimiento es el mismo de los pasos 2 y 3 para "Grabación con exposición automática" (p. 225).

- No se recomienda cambiar la velocidad de obturación ni la abertura durante la grabación de vídeo, dado que los cambios se registrarán en la exposición.
- Cuando grabe vídeos de objetos en movimiento, se recomienda una velocidad de obturación de 1/30 seg. a 1/125 seg. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, menos suave parecerá el movimiento del motivo.
- Si cambia la velocidad de obturación mientras dispara bajo iluminación fluorescente o LED, es posible que se grabe parpadeo en las imágenes.

AE con prioridad a la abertura

Cuando el modo de disparo es **<Av>**, se puede ajustar manualmente la abertura para la grabación de vídeo. Se ajustarán automáticamente la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación adecuadas para obtener una exposición estándar.



1 Ajuste el modo de disparo en **<Av>**.

- Presione el botón **<MODE>** y gire el dial **<gears>** o **<wheel>** para seleccionar **<Av>**.



Abertura

2 Ajuste la abertura que desee.

- Mientras observa la pantalla LCD, gire el dial **<gears>**.



3 Enfoque y grabe el vídeo.

- El procedimiento es el mismo de los pasos 2 y 3 para “Grabación con exposición automática” (p. 225).



No se recomienda cambiar la abertura durante la grabación de vídeo, dado que se registrarán variaciones en la exposición, debido al avance de la abertura del objetivo.

Sensibilidad ISO en los modos **P**, **Tv**, **Av** y modos **BULB**

- La sensibilidad ISO se ajustará también automáticamente entre ISO 100 - 25600.
- Bajo [**2: Ajustes de sensibilidad ISO**], si se establece el ajuste [**Máxima**] de [**Gama sensib. ISO**] (p. 130) en [**51200/H**] en los modos **P**, **Tv** y **BULB**, el valor máximo de la gama de ajustes de sensibilidad ISO automática se ampliará a H (equivalente a ISO 51200). Tenga en cuenta que, aunque ajuste [**Máxima**] en [**51200**], el máximo se mantendrá en ISO 25600 y no se ampliará.
- Si se ajusta [**2: Prioridad tonos altas luces**] en [**Activada**] (p. 154), la sensibilidad ISO estará entre ISO 200 - 25600.
- Bajo [**2: Ajustes de sensibilidad ISO**], [**Gama ISO auto**] y [**Vel. obt. mín.**] no se pueden ajustar (p. 131, 132) para la grabación de vídeo. Además, [**Gama sensib. ISO**] no se puede ajustar en el modo **Tv**.

Si se ajusta el valor [**Mínima**] de [**Gama sensib. ISO**] en [**L (50)**] y se cambia de la toma de fotos fijas a la grabación de vídeo, el valor mínimo de la gama de ajuste automático de sensibilidad ISO para la grabación de vídeo será de ISO 100. No se puede ampliar a ISO 50.

Notas para exposición automática, **AE** con prioridad a la velocidad de obturación y **AE** con prioridad a la abertura

- Puede bloquear la exposición (bloqueo AE) presionando el botón **< * >** (p. 181). Después de aplicar el bloqueo AE durante la grabación de vídeo, puede cancelarlo presionando el botón **< [] >** (el ajuste del bloqueo AE se retiene hasta que se presione **< [] >**).
- Si sitúa el interruptor de alimentación en **< ON >** y gira el dial **< [] >**, puede ajustar la compensación de exposición.
- Al presionar el disparador hasta la mitad se muestra la sensibilidad ISO y la velocidad de obturación en la parte inferior de la pantalla. Éste es el ajuste de exposición para tomar una foto (p. 231). El ajuste de exposición para la grabación de vídeo no se muestra. Tenga en cuenta que el ajuste de exposición para la grabación de vídeo puede ser diferente del ajuste para tomar fotos fijas.

Uso de un flash Speedlite serie EX (se vende por separado) equipado con luz LED


Durante la grabación de vídeo en el modo **P**, **Tv**, **Av** o **BULB**, esta cámara es compatible con la función que enciende automáticamente la luz LED del flash Speedlite en condiciones de luz baja. **Para obtener información detallada, consulte las instrucciones del flash Speedlite.**

Grabación con exposición manual

Puede ajustar manualmente la velocidad de obturación, la abertura y la sensibilidad ISO para la grabación de vídeo. El uso de la exposición manual para grabar vídeos es para usuarios avanzados.



Velocidad de obturación



Abertura

1 Ajuste el modo de disparo en <M>.

- Presione el botón <MODE> y gire el dial <☀> o <☼> para seleccionar <M>.

2 Ajuste la sensibilidad ISO.

- Presione el botón <ISO>.
- ▶ La pantalla de ajuste de la sensibilidad ISO aparecerá en la pantalla LCD.
- Gire el dial <☀> o <☼> para ajustar la sensibilidad ISO.
- Para obtener información detallada sobre la sensibilidad ISO, consulte la página siguiente.

3 Ajuste la velocidad de obturación y la abertura.

- Presione el disparador hasta la mitad y compruebe el indicador del nivel de exposición.
- Para ajustar la velocidad de obturación, gire el dial <☀>. Las velocidades de obturación que se pueden ajustar dependen de la frecuencia de fotogramas <[**]>.
 - [30] [25] [24] : 1/4000 seg. - 1/30 seg.
 - [60] [50] : 1/4000 seg. - 1/60 seg.
- Para ajustar la abertura, gire el dial <☼>.
- Si no puede ajustar la velocidad de obturación o la abertura, sitúe el interruptor de alimentación en <ON> y, a continuación, gire el dial <☀> o <☼>.

4 Enfoque y grabe el vídeo.

- El procedimiento es el mismo de los pasos 2 y 3 para "Grabación con exposición automática" (p. 225).

Sensibilidad ISO durante el disparo con exposición manual


- Con **[Auto] (A)**, la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente entre ISO 100 - 25600.
- Puede ajustar la sensibilidad ISO manualmente entre ISO 100 - 25600 en incrementos de 1/3 de punto. Bajo **[ 2: Ajustes de sensibilidad ISO]**, si establece el ajuste **[Máxima]** de **[Gama sensib. ISO]** en **[51200/H]**, el valor máximo de la gama de ajuste de sensibilidad ISO manual se expandirá a H (equivalente a ISO 51200). Tenga en cuenta que, aunque ajuste **[Máxima]** en **[51200]**, el máximo se mantendrá en ISO 25600 y no se ampliará. Si se ajusta **[Máxima]** en **[H1 (102400)]** o **[H2 (204800)]**, la gama de ajuste podrá expandirse hasta ISO 102400/204800.
- Si se ajusta **[ 2: Prioridad tonos altas luces]** en **[Activada]** (p. 154), se puede ajustar la sensibilidad ISO entre ISO 200 - 25600 (en función del ajuste de **[Gama sensib. ISO]**).
- Bajo **[ 2: Ajustes de sensibilidad ISO]**, **[Gama ISO auto]** y **[Vel. obt. mín.]** no se pueden ajustar (p. 131, 132) para la grabación de vídeo.

- 
- Dado que la grabación de vídeo con ISO 32000/40000/51200 puede producir como resultado un ruido considerable, estas sensibilidades se han designado como sensibilidades ISO ampliadas (que se muestran como **[H]**).
 - Si se ajusta el valor **[Mínima]** de **[Gama sensib. ISO]** en **[L (50)]** y se cambia de la toma de fotos fijas a la grabación de vídeo, el valor mínimo de la gama de ajuste manual de sensibilidad ISO para la grabación de vídeo será de ISO 100. No se puede ampliar a ISO 50.
 - No se recomienda cambiar la velocidad de obturación ni la abertura ni utilizar el zoom del objetivo durante la grabación de vídeo, dado que es posible que se graben los cambios en la exposición o el ruido provocado por altas sensibilidades ISO.
 - Cuando grabe vídeos de objetos en movimiento, se recomienda una velocidad de obturación de 1/30 seg. a 1/125 seg. Cuanto más rápida sea la velocidad de obturación, menos suave parecerá el movimiento del motivo.
 - Si cambia la velocidad de obturación mientras dispara bajo iluminación fluorescente o LED, es posible que se grabe parpadeo en las imágenes.

- 
- Si se ajusta ISO Auto, se puede presionar el botón **<★>** para bloquear la sensibilidad ISO.
 - Cuando se presiona el botón **<★>** y, a continuación, se recompone la imagen, se puede ver la diferencia de nivel de exposición en el indicador del nivel de exposición (p. 25, 231) comparado con cuando se presionó por primera vez el botón **<★>**.
 - Se puede mostrar el histograma presionando el botón **<INFO.>**.

Visualización de información

- Cada vez que presione el botón <INFO.>, la visualización de información cambiará.



* Se aplica a un único clip de vídeo.



- También puede mostrar el nivel electrónico presionando el botón <INFO.> (p. 62).
- Si el modo AF se ajusta en **[Modo dir.]** o si la cámara se conecta a un televisor con un cable HDMI (p. 273), el nivel electrónico no se muestra.
- Si no hay ninguna tarjeta en la cámara, el tiempo restante de grabación de vídeo se mostrará en rojo.
- Cuando se inicie la grabación de vídeo, el tiempo restante de grabación de vídeo cambiará al tiempo transcurrido.

Notas sobre la grabación de vídeo



- La cámara no puede enfocar automáticamente de manera continua como una cámara de vídeo.
- Puede que durante la grabación de vídeo el autoenfoque aleje el enfoque o cambie la exposición de forma momentánea.
- Puede que se graben franjas horizontales (ruido) si utiliza el autoenfoque durante la grabación de vídeo en condiciones de escasa iluminación. Tenga en cuenta que puede grabarse un ruido parecido incluso con enfoque manual (MF) si usa ciertos objetivos equipados con anillo de enfoque electrónico.
- Durante la grabación de vídeo, no apunte hacia el sol con el objetivo. El calor del sol puede dañar los componentes internos de la cámara.
- Bajo [**F1: Func. grabar+sel. tarj./carp.**], aunque se ajuste [**Func. grabar**] en [**Grab. a múltiple**] (p. 118), no se puede grabar vídeo a la vez en la Tarjeta 1 <[1]> y en la Tarjeta 2 <[2]>. Si se ajusta [**Grab. separada**] o [**Grab. a múltiple**], los vídeos se grabarán en la tarjeta ajustada para [**Reproducir**].
- Si se ajusta <[AWB]> y la sensibilidad ISO o la abertura cambian durante la grabación de vídeo, es posible que también cambie el balance de blancos.
- Si graba un vídeo bajo iluminación LED o fluorescente, es posible que la imagen del vídeo parpadee.
- No se recomienda usar el zoom del objetivo durante la grabación de vídeo. Si usa el zoom del objetivo puede provocar cambios en la exposición, independientemente de que la abertura máxima del objetivo cambie o no. Como resultado, es posible que se graben cambios de exposición.
- **Las precauciones para la grabación de vídeo están en las páginas 247 y 248.**
- **Si es necesario, lea también las precauciones para disparar con Visión en Directo, en las páginas 221 y 222.**



- Los ajustes relacionados con el vídeo se encuentran bajo las fichas [**4**] y [**5**] (p. 245).
- Cada vez que grabe un vídeo se grabará un archivo de vídeo. Si el tamaño del archivo supera 4 GB, se creará un nuevo archivo.
- El campo de visión de la imagen de vídeo es de, aproximadamente, el 100% (con el tamaño de grabación de vídeo ajustado en [**1920**]).
- También puede enfocar la imagen presionando el botón <AF-ON>.
- Para enfocar durante la grabación de vídeo, presione el botón <AF-ON>. No se puede enfocar presionando el disparador.

Notas sobre la grabación de vídeo



- Bajo [**5: Botón película**], si se selecciona [/], se puede presionar el disparador hasta el fondo para iniciar o detener la grabación de vídeo (p. 246).
- El sonido se graba en monoaural mediante el micrófono integrado de la cámara (p. 225).
- Es posible grabar sonido estéreo conectando un micrófono estéreo (disponible en el mercado) equipado con una clavija mini de 3,5 mm al terminal IN de micrófono externo de la cámara (p. 21).
- Con una batería LP-E4N completamente cargada, el tiempo total de grabación de vídeo será el siguiente: aprox. 2 hr. 10 min. a temperatura ambiente (23°C/73°F), y aprox. 2 hr. a bajas temperaturas (0°C/32°F).
- Es posible usar Power Focus durante la grabación de vídeo si se usa un teleobjetivo (súper) equipado con el modo Power Focus que se comercializa desde la segunda mitad de 2011.

Simulación de la imagen final


La simulación de imagen final es una función que permite ver los efectos del estilo de imagen, el balance de blancos, etc. sobre la imagen.

Durante la grabación de vídeo, la imagen que se muestra reflejará automáticamente los efectos de los ajustes que se enumeran a continuación.

Simulación de imagen final para vídeos

- Estilo de imagen
 - * Se reflejarán todos los ajustes, tales como la nitidez, el contraste, la saturación de color y el tono de color.
- Balance de blancos
- Corrección del balance de blancos
- Exposición
- Profundidad de campo
- Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)
- Corrección de la iluminación periférica
- Corrección de la aberración cromática
- Prioridad tonos altas luces

Toma de fotos



Mientras graba un vídeo, también puede tomar fotos presionando hasta el fondo el disparador.

Toma de fotos durante la grabación de vídeo

- Si toma una foto durante la grabación de vídeo, el vídeo grabará un momento fijo que durará aproximadamente 1 seg.
- La foto captada se grabará en la tarjeta, y la grabación de vídeo se reanudará automáticamente cuando se muestre la imagen de Visión en Directo.
- El vídeo y la foto se grabarán como archivos separados en la tarjeta.
- Si se ajusta [**Func. grabar**] (p. 118) en [**Normal**] o [**Camb. auto tarj.**], los vídeos y las fotos se grabarán en la misma tarjeta. Si se ajusta [**Grab. separada**] o [**Grab. a múltiple**], los vídeos se grabarán en la tarjeta ajustada para [**Reproducir**]. Las fotos se grabarán con la calidad de grabación de imagen ajustada para la tarjeta correspondiente.
- A continuación se muestran las funciones particulares de la toma de fotos. Las demás funciones serán las mismas que para la grabación de vídeo.

Función	Ajustes
Calidad de grabación de imágenes	Según lo ajustado con [2: Tipo/tam. img] y [2: Calidad JPEG].
Sensibilidad ISO*	• <P/Tv/Av/BULB>: ISO 100 - 25600 • <M>: consulte "Sensibilidad ISO durante el disparo con exposición manual" en la página 230.
Ajuste de la exposición	• <P/BULB>: velocidad de obturación y apertura ajustadas automáticamente. • <Tv>: velocidad de obturación ajustada manualmente y apertura ajustada automáticamente. • <Av>: apertura ajustada manualmente y velocidad de obturación ajustada automáticamente. • <M>: velocidad de obturación y apertura ajustadas manualmente.

* Si se ajusta la prioridad a tonos de altas luces, la gama de sensibilidades ISO se iniciará desde ISO 200.



- No se puede utilizar AEB.
- Aunque se utilice un flash Speedlite externo, no disparará.
- Es posible usar el disparo en serie de fotos fijas durante la grabación de vídeo. No obstante, las imágenes captadas no se mostrarán en la pantalla. Dependiendo de la calidad de grabación de imagen de las fotos, el número de fotos tomadas durante el disparo en serie, el rendimiento de la tarjeta, etc., es posible que la grabación de vídeo se detenga automáticamente.
- Si se ajusta [ **5: Botón película**] en [ / **MFn**], no será posible tomar fotos fijas.



- Si desea tomar fotos continuamente durante la grabación de vídeo, es recomendable utilizar una tarjeta de alta velocidad. También se recomienda ajustar un tamaño de imagen menor para las fotos y hacer menos disparos en serie de fotos.
- Puede tomar fotos en todos los modos de avance.
- Se puede utilizar el autodisparador antes de empezar a grabar un vídeo. Si se utiliza durante la grabación de vídeo, el autodisparador cambiará al disparo único.

Ajustes de funciones de disparo

Ajustes MODE / AF / DRIVE / / ISO / / WB

Si presiona el botón <MODE>, <AF•DRIVE>, <>, <ISO>, <> o <WB> mientras se muestra la imagen en la pantalla LCD, aparecerá la pantalla de ajustes en la pantalla LCD y podrá girar el dial <> o <> para ajustar la función correspondiente.

Cuando se ajuste **AFQuick**, puede presionar el botón <> para seleccionar el modo de selección del área AF y el punto AF. El procedimiento es el mismo que con el disparo a través del visor. Durante el disparo con exposición manual (p. 229), puede presionar el botón <ISO> para ajustar la sensibilidad ISO.

Tenga en cuenta que no se pueden ajustar el modo de medición <> ni la compensación de la exposición con flash <>.

Control rápido

Si presiona el botón <Q> mientras se muestra la imagen en la pantalla LCD, puede ajustar lo siguiente: modo AF, modo de avance, balance de blancos, estilo de imagen, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática), tamaño de grabación de vídeo y nivel de grabación de sonido (con **[Grabación sonido: Manual]** ajustada).

1 Presione el botón <Q>.

- ▶ Se mostrarán las funciones ajustables.

2 Seleccione una función y ajústela.

- Utilice <> para seleccionar una función.
- ▶ El ajuste de la función seleccionada se muestra en la parte inferior.
- Gire el dial <> o <> para realizar el ajuste.

 Durante la grabación de vídeo, puede ajustar lo siguiente: velocidad de obturación, apertura, sensibilidad ISO, compensación de la exposición y nivel de grabación de sonido. (Las funciones ajustables pueden variar en función del modo de disparo y del ajuste de **[Grabación sonido]**.)

MENU Ajuste del tamaño de grabación de vídeo



Con [F4: Tamaño de vídeo], puede ajustar el tamaño de imagen del vídeo, la frecuencia de fotogramas por segundo y el método de compresión. La frecuencia de fotogramas cambia automáticamente en función del ajuste de [F3: Sistema vídeo].

● Tamaño de imagen

- 1920 [1920x1080] : Calidad de grabación Alta definición completa (Full HD). El formato será 16:9.
- 1280 [1280x720] : Calidad de grabación Alta definición (HD). El formato será 16:9.
- 640 [640x480] : Calidad de grabación de definición estándar. El formato será 4:3.

● Frecuencia de fotogramas (fps: fotogramas por segundo)

- 30/60 : Para áreas en las que el formato de TV es NTSC (Norteamérica, Japón, Corea, México, etc.).
- 25/50 : Para áreas en las que el formato de TV es PAL (Europa, Rusia, China, Australia, etc.).
- 24 : Principalmente para películas.

● Método de compresión

- IPB IPB : Comprime eficientemente varios fotogramas a la vez para la grabación. Dado que el tamaño de archivo será menor que con ALL-I, podrá grabar más tiempo.
- ALL-I ALL-I (I-only) : Comprime los fotogramas de uno en uno a la vez para la grabación. Aunque el tamaño de archivo será mayor que con IPB, el vídeo será más adecuado para la edición.

Tiempo total de grabación de vídeo y tamaño de archivo por minuto

Tamaño de grabación de vídeo			Tiempo total de grabación (aprox.)			Tamaño del archivo (aprox.)
			Tarjeta 4 GB	Tarjeta 8 GB	Tarjeta 16 GB	
1920	30 25 24	IPB	16 min.	32 min.	1 hr. 4 min.	235 MB/min.
	30 25 24	ALL-I	5 min.	11 min.	22 min.	685 MB/min.
1280	60 50	IPB	18 min.	37 min.	1 hr. 14 min.	205 MB/min.
	60 50	ALL-I	6 min.	12 min.	25 min.	610 MB/min.
640	30 25	IPB	48 min.	1 hr. 37 min.	3 hr. 14 min.	78 MB/min.

● Acerca de los vídeos que superan 4 GB

Aunque grabe un vídeo que supere 4 GB, puede continuar grabando sin interrupción.

Durante la grabación de vídeo, aprox. 30 seg. antes de que el vídeo alcance los 4 GB de tamaño de archivo, el tiempo de grabación transcurrido o el código de tiempo que se muestra en la imagen de grabación de vídeo comenzará a parpadear. Si continúa grabando hasta que el tamaño del archivo de vídeo supere 4 GB, se creará automáticamente un nuevo archivo de vídeo y el tiempo de grabación transcurrido o el código de tiempo dejarán de parpadear. Cuando reproduzca el vídeo, deberá reproducir cada archivo de vídeo individualmente. No se pueden reproducir archivos de vídeo de manera consecutiva automáticamente. Cuando finalice la reproducción del vídeo, seleccione el siguiente vídeo que se va a reproducir.

● Límite de tiempo de grabación de vídeo

El tiempo máximo de grabación de un clip de vídeo es de 29 min. 59 seg. Si el tiempo de grabación de vídeo alcanza 29 min. 59 seg., la grabación de vídeo se detendrá automáticamente. Puede iniciar de nuevo la grabación de vídeo presionando el botón <M-Fn>. (Se graba un nuevo archivo de vídeo.)



- Un aumento de la temperatura interna de la cámara puede provocar que se detenga la grabación de vídeo antes del tiempo máximo de grabación indicado en la página anterior (p. 247).
- Aunque se ajuste **[Func. grabar]** en **[Camb. auto tarj.]**, no se podrá cambiar automáticamente de tarjeta durante la grabación de vídeo.




Acerca de Full HD 1080

Full HD 1080 indica compatibilidad con alta definición de 1080 píxeles verticales (líneas de exploración).



MENU Ajuste de la grabación de sonido



Puede grabar vídeos mientras graba sonido con el micrófono monoaural integrado o con un micrófono estéreo, disponible en el mercado. También puede ajustar libremente el nivel de grabación de sonido.

Ajuste la grabación de sonido con [CAMERA 4: Grabación sonido].

Grabación de sonido/Nivel de grabación de sonido

- [Auto]** : El nivel de grabación del sonido se ajustará automáticamente. El control de nivel automático funcionará automáticamente en respuesta al nivel de sonido.
- [Manual]** : Para usuarios avanzados. Puede ajustar el nivel de grabación de sonido en 64 niveles posibles. Seleccione **[Nivel grabac.]** y observe el medidor de nivel mientras gira el dial <◀▶> para ajustar el nivel de grabación de sonido. Mientras observa el indicador de pico sostenido (aprox. 3 seg.), haga el ajuste de modo que el medidor de nivel ilumine de vez en cuando la marca “12” (-12 dB) de la derecha para los sonidos más fuertes. Si supera “0”, el sonido se distorsionará.
- [Desactivada]**: El sonido no se grabará.

Filtro viento

Cuando se ajusta en **[Activar]**, reduce el ruido del viento cuando hay viento en exteriores. Esta característica solo funciona con el micrófono integrado.

Tenga en cuenta que **[Activar]** también reducirá los sonidos de baja frecuencia, así que debe ajustar esta función en **[Desactivar]** cuando no haya viento. Grabará un sonido más natural que con **[Activar]**.

● Uso del micrófono


El micrófono integrado graba sonido monoaural. Es posible grabar sonido estéreo conectando un micrófono estéreo externo (disponible en el mercado) equipado con una clavija mini estéreo (3,5 mm) al terminal IN para micrófono externo de la cámara (p. 21). Cuando se conecta un micrófono externo, la grabación de sonido cambia automáticamente al micrófono externo.



- El balance del volumen de sonido entre L (izquierda) y R (derecha) no se puede ajustar.
- Tanto L como R graban audio con una frecuencia de muestreo de 48 kHz/16 bits.
- Si se ajusta [**5: Control silenc.**] en [**Activar**  > para reducir el ruido de funcionamiento durante la grabación de vídeo.

MENU Control silencioso

Esta función es útil cuando se desea cambiar la sensibilidad ISO, el nivel de grabación de sonido, etc., de manera silenciosa mientras se graba un vídeo.



Cuando se ajusta [**5: Control silenc.**] en [**Activar** >, se puede utilizar el panel táctil < > del anillo interior del dial de control rápido.



Puede utilizar la cámara de manera silenciosa con solo tocar la parte superior, inferior, izquierda o derecha de < >. Durante la grabación de vídeo, puede presionar < > para mostrar la pantalla de control rápido y cambiar los ajustes siguientes con < >.



Funciones ajustables	Modo de disparo			
	P/B	Tv	Av	M
1. Velocidad de obturación	—	○	—	○
2. Abertura	—	—	○	○
3. Sensibilidad ISO	—	—	—	○
4. Comp. exposición	○	○	○	—
5. Nivel de grabación de sonido	○	○	○	○

- ❗ Si se ajusta [**5: Control silenc.**] en [**Activar** >, no se puede ajustar el nivel de grabación de sonido con el dial de control rápido < > durante la grabación de vídeo.
- Aunque cambie la abertura silenciosamente con < >, el vídeo continuará grabando el sonido del movimiento de abertura del objetivo.
- Si hay agua o polvo en < >, es posible que la operación táctil no funcione. En tal caso utilice un paño limpio para limpiar < >. Si continúa sin funcionar, espere un rato e inténtelo de nuevo.

 Antes de grabar un vídeo, utilice < > para ajustar el nivel de grabación de sonido en la pantalla de control rápido y en la pantalla [**Nivel grabac.**].

MENU Ajuste del Código de tiempo

Código de tiempo	
Cuenta ascendente	Avance grab.
Ajuste de tiempo inicial	
Contador grab.	Tiempo grab.
Contador rep.	Tiempo grab.
Suprimir fotog.	Activado
MENU ➔	

El código de tiempo es una referencia de tiempo que se graba automáticamente para sincronizar el vídeo y el audio durante la grabación de vídeos. Se graba en todo momento con las siguientes unidades: horas, minutos, segundos y fotogramas. Se utiliza principalmente durante la edición de vídeo. Ajuste el código de tiempo con [CAMERA 5: Código de tiempo].

Cuenta ascendente

[**Avance grab.**] : El código de tiempo solo cuenta mientras se está grabando un vídeo.

[**Avance libre**] : El código de tiempo cuenta, se esté grabando o no.

Ajuste de tiempo inicial

Puede ajustar el tiempo inicial del código de tiempo.

[**Ajuste de entrada manual**]

: Puede ajustar libremente la hora, el minuto, el segundo y los fotogramas.

[**Reiniciar**]

: El tiempo ajustado con [**Ajuste de entrada manual**] y [**Ajustar en tiempo de cámara**] se reinicia a 00:00:00:00.

[**Ajustar en tiempo de cámara**]

: Ajusta las horas, minutos y segundos de modo que coincidan con el reloj interno de la cámara. "Fotogramas" se ajustará en 00.

Cuenta de grabación de vídeo

Puede seleccionar qué se muestra en la pantalla de grabación de vídeo.

[**Tiempo grab.**] : Indica el tiempo transcurrido desde el principio de la grabación de vídeo.

[**Cód. tiempo**] : Indica el código de tiempo durante la grabación de vídeo.



- La toma de fotos fijas durante la grabación de vídeo provocará una discrepancia entre la hora real y el código de tiempo.
- Si se ajusta [**Avance libre**] y se cambia la hora, la zona o el horario de verano (p. 40), el código de tiempo se verá afectado.

 Independientemente del ajuste de **[Contador grab.]**, el código de tiempo siempre se grabará en el archivo de vídeo.

Cuenta de reproducción de vídeo

Puede seleccionar qué se muestra en la pantalla de reproducción de vídeo.

[Tiempo grab.] : Muestra el tiempo de grabación y el tiempo de reproducción durante la reproducción de vídeos.

[Cód. tiempo] : Muestra el código de tiempo durante la grabación de vídeo.

Con [Cód. tiempo] ajustado:



Durante la grabación de vídeo



Durante la reproducción de vídeo

- Si cambia el ajuste para **[Contador rep.]** en **[ 5 (vídeo): Código de tiempo]** o para **[ 3: Contador rep.]**, el otro ajuste también cambiará automáticamente.
- “Fotogramas” no se muestran durante la grabación y la reproducción de vídeo.

Suprimir fotog.

Si el ajuste de la frecuencia de fotogramas es $\frac{1}{30}$ (29,97 fps) o $\frac{1}{60}$ (59,94 fps), la cuenta de fotogramas del código de tiempo provoca una discrepancia entre el tiempo real y el código de tiempo. Esta discrepancia puede corregirse automáticamente. Esta función de corrección se denomina salto de fotograma.

[Activado] : La discrepancia se corrige automáticamente saltando números de código de tiempo.

[Desactivado]: La discrepancia no se corrige.

 Cuando se ajusta la frecuencia de fotogramas en $\frac{1}{24}$ (23,976 fps), la función de salto de fotograma no tiene efecto.

MENU Ajustes de funciones de menú

Menú [CAMERA 4]

AF	SHOOT4: Movie
Ajuste VD [CAMERA 4]	Videos
Modo AF	Modo Directo
Mostrar retícula	Off
Tamaño de vídeo	1920 [25] [PB]
Grabación sonido	Auto
Disp. VD silenc.	Modo 1
Temp. medición	16 segundos

Cuando seleccione **[Videos]** bajo **[CAMERA 4: Ajuste VD [CAMERA 4]]**, aparecerán las fichas **[CAMERA 4]** **[CAMERA 5]** para la grabación de vídeo. Las opciones de menú son las siguientes.

- **Modo AF**

Los modos AF serán los mismos que se describen en las páginas 213-219. Puede seleccionar **[Modo Directo]**, **[Modo 1 dir.]** o **[Modo Rápido]**. Tenga en cuenta que no es posible enfocar continuamente un motivo en movimiento.

Aunque el modo AF se haya ajustado en **[Modo Rápido]**, cambiará al **[Modo Directo]** durante la grabación de vídeo.

- **Mostrar retícula**

Con **[3x3]** o **[6x4]**, puede mostrar líneas de cuadrícula para que le ayuden a nivelar la cámara vertical u horizontalmente.

También, con **[3x3+diag]**, junto con la retícula se muestran líneas diagonales que ayudan a alinear las intersecciones sobre el motivo para mejorar el equilibrio de la composición.

- **Tamaño de vídeo**

Puede ajustar el tamaño de grabación de vídeo (tamaño de imagen, frecuencia de fotogramas y tasa de compresión). Para obtener información detallada, consulte las páginas 237 a 239.

- **Grabación sonido**

Puede establecer los ajustes de grabación de sonido. Para obtener información detallada, consulte las páginas 240 y 241.


- **Disp. VD silenc.**

Esta función se aplica al tomar fotos. Para obtener información detallada, consulte la página 212.

- **Temp. medición**

Puede cambiar cuánto tiempo se mostrarán los ajustes de exposición (tiempo de bloqueo AE).

Menú [📷5]



- **Código de tiempo**

Puede establecer el código de tiempo. Para obtener información detallada, consulte las páginas 243 y 244.

- **Control silenc.**

Cuando se ajusta [**Activar** +], se pueden utilizar el panel táctil <+> y la pantalla de control rápido para cambiar ajustes silenciosamente durante la grabación de vídeo. Para obtener información detallada, consulte la página 242.

- **Botón película**

Cuando se ajusta [👁/M-Fn], además de presionar el botón <M-Fn>, también se puede presionar el disparador hasta el fondo o utilizar el teleconmutador RS-80N3 (se vende por separado) o el control remoto con temporizador TC-80N3 (se vende por separado) para iniciar o detener la grabación de vídeo (p. 183). Sin embargo, cuando se ajusta [👁/M-Fn], no es posible tomar fotos (p. 234).



Precauciones para la grabación de vídeo

Iconos de advertencia de temperatura interna blanco <[icon]> y rojo <[icon]>

- Si la temperatura interna de la cámara aumenta como consecuencia de la grabación de vídeo durante un período prolongado o por una temperatura ambiente elevada, aparecerá un icono blanco <[icon]>. Aunque grabe vídeo mientras se muestra este icono, la calidad de imagen del vídeo apenas resultará afectada. Sin embargo, si toma fotos, la calidad de imagen de las fotos se puede deteriorar. Debe dejar de tomar fotos durante un rato y permitir que la cámara se enfríe.
- Si la temperatura interna de la cámara continúa aumentando mientras se muestra el icono blanco <[icon]>, empezará a parpadear un icono rojo <[icon]>. Este icono parpadeante es una advertencia de que la grabación de vídeo finalizará pronto automáticamente. Si ocurre así, no podrá volver a grabar hasta que se reduzca la temperatura interna de la cámara. Apague la alimentación y deje que la cámara descanse un rato.
- La grabación de vídeo a elevadas temperaturas durante un período prolongado de tiempo provocará que los iconos <[icon]> y <[icon]> aparezcan antes. Cuando no esté fotografiando, apague la cámara.

Grabación y calidad de imagen

- Si el objetivo montado dispone de un Image Stabilizer (estabilizador de imagen), el Image Stabilizer (estabilizador de imagen) funcionará en todo momento, aunque no presione el disparador hasta la mitad. El Image Stabilizer (estabilizador de imagen) consumirá por lo tanto energía de la batería, y puede acortar el tiempo total de grabación de vídeo o reducir el número de disparos posibles. Si utiliza un trípode o si el Image Stabilizer (estabilizador de imagen) no es necesario, es recomendable ajustar el conmutador IS en <OFF>.
- El micrófono incorporado de la cámara también recogerá el ruido de funcionamiento de la cámara. Utilizando un micrófono externo, disponible en el mercado, puede evitar (o reducir) estos ruidos en la grabación.
- No conecte al terminal IN de la cámara para el micrófono externo nada más que un micrófono externo.
- Si hay una fuente de luz muy brillante en la imagen, la zona iluminada puede aparecer negra en la pantalla LCD. En los vídeos, las zonas iluminadas se grabarán casi de la misma forma en las que las ve en la pantalla LCD.
- En situaciones de escasa iluminación, puede aparecer en la imagen ruido o colores irregulares. En los vídeos, las zonas iluminadas se grabarán casi de la misma forma en las que las ve en la pantalla LCD.

Precauciones para la grabación de vídeo

Grabación y calidad de imagen

- Si utiliza una tarjeta cuya velocidad de escritura sea baja, es posible que aparezca un indicador de cinco niveles a la derecha de la pantalla durante la grabación de vídeo. Indica cuántos datos faltan por escribir en la tarjeta (la capacidad restante de la memoria búfer interna). Cuanto más lenta sea la tarjeta, más rápidamente subirá el indicador. Si el indicador se llena, la grabación de vídeo se detendrá automáticamente.



Indicador

Si la tarjeta tiene una velocidad de escritura rápida, el indicador no aparecerá o el nivel (si se muestra) apenas subirá. En primer lugar, grabe algunos vídeos de prueba para ver si la tarjeta puede escribir suficientemente rápido.

Toma de fotos fijas durante la grabación de vídeo

- Consulte “Calidad de imagen” en la página 221 para ver información sobre la calidad de imagen de las fotos.

Reproducción y conexión a TV

- En los modos de disparo con exposición automática, AE con prioridad a la velocidad de obturación o AE con prioridad a la abertura, si la luminosidad cambia durante la grabación de vídeo, es posible que el vídeo se congele temporalmente. En tales casos, utilice la grabación de vídeo con exposición manual.
- Si conecta la cámara a un televisor (p. 273, 276) y graba un vídeo, el televisor no emitirá ningún sonido durante la grabación. No obstante, el sonido se grabará correctamente.

8

Reproducción de imágenes


Este capítulo explica cómo reproducir y borrar fotos y vídeos, cómo verlos en una pantalla de TV y otras funciones relacionadas con la reproducción.

Acerca de las imágenes tomadas con otra cámara

Es posible que la cámara no pueda mostrar correctamente las imágenes captadas con una cámara distinta, editadas con un ordenador o cuyo nombre de archivo se haya cambiado.

▶ Reproducción de imágenes

Visualización de una única imagen



1 Reproduzca la imagen.

- Presione el botón <▶>.
- ▶ Aparecerá la última imagen captada o vista.



2 Seleccione una imagen.


- Para reproducir imágenes desde la última, gire el dial <◉> en sentido antihorario. Para reproducir imágenes desde la primera captada, gire el dial en el sentido horario.
- Cada vez que presione el botón <INFO.>, el formato de visualización cambiará.




Sin información



Con información básica



Histograma




Visualización de información sobre el disparo

3 Salga de la reproducción de imágenes.

- Presione el botón <▶> para salir de la reproducción de imágenes y volver al estado listo para fotografiar.

MENU Mostrar retícula



Con la visualización de una única imagen, es posible superponer la cuadrícula sobre la imagen durante la reproducción.

Con [**▶ 3: Reticula repr.**], puede seleccionar [**3x3**], [**6x4**] o [**3x3+diag**].


Esta función es útil para examinar la inclinación de la imagen y la composición.



La retícula no se muestra durante la reproducción de vídeo.


INFO.: Visualización de información sobre el disparo ■

Ejemplo de información para fotos fijas



- * Cuando dispare con la calidad de imagen RAW+JPEG, se mostrará el tamaño de archivo de la imagen RAW.
- * Durante la fotografía con flash sin compensación de la exposición con flash, se mostrará <[Flash Icon]>.
- * Para las fotos de exposición múltiple se mostrará <[Multiple Exposure Icon]>.
- * Para las fotos tomadas durante la grabación de vídeo, se mostrará <[Video Icon]>.
- * Para las imágenes JPEG reveladas con las funciones de procesado RAW o de cambio de tamaño de la cámara y guardadas a continuación, se mostrará <[RAW Icon]>.

Ejemplo de información para vídeos



● Acerca del aviso de altas luces

Cuando [▶ 3: Aviso altas luces] se ajusta en [Activado], las áreas de altas luces sobreexpuestas parpadean. Para obtener más detalle de imagen en las zonas sobreexpuestas, ajuste la compensación de la exposición en un valor negativo y vuelva a disparar.

● Acerca de la presentación del punto AF

Cuando [▶ 3: Repr. punto AF] se ajusta en [Activada], el punto AF que obtuvo el enfoque se muestra en rojo. Si se usa la Selección automática del punto AF, es posible que se muestren varios puntos AF.

● Acerca del histograma

El histograma de brillo muestra la distribución de niveles de exposición y la luminosidad general. El histograma RGB sirve para comprobar la gradación y la saturación de color. Puede cambiar la pantalla con [▶3: Histograma].

Pantalla [Luminosidad]

Este histograma es un gráfico que muestra la distribución del nivel de brillo de la imagen. El eje horizontal indica el nivel de brillo (más oscuro a la izquierda y más claro a la derecha), mientras que el eje vertical indica el número de píxeles de cada nivel de brillo. Cuantos más píxeles haya a la izquierda, más oscura será la imagen. Cuantos más píxeles haya a la derecha, más luminosa será la imagen. Si hay demasiados píxeles a la izquierda, los detalles de las zonas de sombra se perderán. Si hay demasiados píxeles a la derecha, los detalles de las zonas con más luz se perderán. Se reproducirá la gradación intermedia. Consultando la imagen y su histograma de luminosidad, podrá ver la inclinación del nivel de exposición y la gradación general.

Histogramas de ejemplo



Imagen oscura



Luminosidad normal



Imagen luminosa

Pantalla [RGB]

Este histograma es un gráfico que muestra la distribución del nivel de brillo de cada color primario en la imagen (RGB o rojo, verde y azul). El eje horizontal indica el nivel de brillo del color (más oscuro a la izquierda y más claro a la derecha), mientras que el eje vertical indica el número de píxeles de cada nivel de brillo del color. Cuantos más píxeles haya a la izquierda, más oscuro y menos prominente será el color. Cuantos más píxeles haya a la derecha, más luminoso y denso será el color. Si hay demasiados píxeles a la izquierda, faltará información del color correspondiente. Si hay demasiados píxeles a la derecha, el color estará demasiado saturado y sin gradación. Si comprueba el histograma RGB de la imagen, podrá ver las condiciones de saturación y gradación del color y la inclinación del balance de blancos.

Búsqueda rápida de imágenes

Visualización de varias imágenes en una pantalla (visualización de índice)

Puede buscar imágenes rápidamente con la visualización de índice, que muestra cuatro o nueve imágenes en una pantalla.



1 Presione el botón <Q>.

- Durante la reproducción de imágenes, presione el botón <Q>.
- ▶ Se mostrará  en la esquina inferior derecha de la pantalla.



2 Cambie a la visualización del índice.

- Gire el dial  en sentido antihorario.
- ▶ Aparecerá la visualización de índice de 4 imágenes. La imagen actualmente seleccionada se resaltará con un marco azul.
- Si continúa girando el dial  en sentido antihorario, aparecerá la visualización de índice de 9 imágenes. Al girar el dial  en sentido horario, la visualización cambiará de 9 imágenes a 4 imágenes y, a continuación, a 1 imagen.




3 Seleccione una imagen.

- Gire el dial  para mover el marco azul para seleccionar la imagen.
- Presione el botón <Q> para desactivar el icono  y, a continuación, gire el dial  para ir a la pantalla anterior o a la siguiente.
- Presione <SET> en la visualización de índice, y la imagen seleccionada se mostrará como una imagen única.

Saltar entre imágenes (reproducción con salto)

Con la visualización de una única imagen, puede girar el dial < > para saltar entre imágenes adelante o atrás, según el método de salto ajustado.



1 Seleccione [Salto imágenes con].

- Bajo la ficha [ 2], seleccione [Salto imágenes con ] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione el método de salto.

- Gire el dial < > para seleccionar el método de salto y, a continuación, presione <SET>.



: Mostrar imágenes una a una

: Saltar 10 imágenes

: Saltar 100 imágenes

: Mostrar por fecha

: Mostrar por carpeta

: Mostrar sólo vídeos

: Mostrar sólo fotos

: Mostrar por clasificación de imagen (p. 260)

Gire el dial < > para seleccionar la clasificación.

3 Examinar saltando.

- Presione el botón < > para reproducir imágenes.
- En la visualización de una única imagen, gire el dial < >.




Método de salto

Posición de reproducción


- Para buscar imágenes según la fecha de toma, seleccione [Fecha].
- Para buscar imágenes según la carpeta, seleccione [Carpeta].
- Si la tarjeta contiene tanto vídeos como imágenes fijas, seleccione [Vídeos] o [Fotos] para mostrar sólo una de las dos.
- Si ninguna imagen coincide con la [Clasificación] seleccionada, no podrá examinar las imágenes con el dial < >.

Q Vista ampliada

Puede ampliar una imagen captada de 1,5x a 10x, aproximadamente, en la pantalla LCD.



Posición del área ampliada



1 Amplíe la imagen.

- La imagen se puede ampliar durante la reproducción de imágenes (visualización de una única imagen), durante la revisión de imágenes después de la captura de imágenes, y desde el estado listo para fotografiar.
- Presione el botón **<Q>**.
- ▶ Aparecerá la vista ampliada. El área ampliada y **[Q]** se mostrarán en la esquina inferior derecha de la pantalla.
- La ampliación de la imagen aumenta a medida que se gira el dial **< Q>** en sentido horario. Puede ampliar la imagen hasta 10x.
- La ampliación de la imagen se reduce a medida que se gira el dial **< Q>** en sentido antihorario. Si se continúa girando el dial se mostrará la visualización de índice (p. 255).

2 Desplácese por la imagen.

- Use **< Q>** para desplazarse por la imagen ampliada.
- Para salir de la vista ampliada, presione el botón **<Q>** o **< Q>** y volverá la visualización de una única imagen.



- En la vista ampliada, puede girar el dial **< Q>** para ver otra imagen con la misma ampliación.
- Durante la revisión de imágenes, inmediatamente después de disparar, también se puede ampliar la imagen.
- Los vídeos no se pueden ampliar.

MENU Ajustes de ampliación

Ampliac. (aprx.)
1x (sin ampliación)
2x (ampliar desde el centro)
4x (ampliar desde el centro)
8x (ampliar desde el centro)
10x (ampliar desde el centro)
Tamaño real (desde pnt. selec.)
Como última ampl. (desde cent.)

Bajo la ficha [3], cuando seleccione **[Ampliac. (aprx.)]**, puede ajustar la ampliación y la posición inicial para la vista ampliada.

- **1x (sin ampliación)**

La imagen no se ampliará. La vista ampliada se iniciará con la visualización de una única imagen.

- **2x, 4x, 8x, 10x (ampliar desde el centro)**

La vista ampliada se iniciará en el centro de la imagen con la ampliación seleccionada.

- **Tamaño real (desde pnt. selec.)**

Los píxeles de la imagen grabada se mostrarán, aproximadamente, al 100%. La vista ampliada se iniciará en el punto AF que logre el enfoque. Si la foto se tomó con enfoque manual, la vista ampliada se iniciará en el centro de la imagen.

- **Como última ampl. (desde cent.)**

La ampliación será la misma que la última vez que salió de la vista ampliada con los botones < > o <Q>. La vista ampliada se inicia desde el centro de la imagen.

 Con imágenes tomadas con **[Modo Directo]** o **[Modo  dir.]** (p. 213), la vista ampliada se inicia desde el centro de la imagen.

Rotación de imágenes

Puede girar la imagen visualizada a la orientación deseada.




1 Seleccione [Girar imagen].

- Bajo la ficha [ 1], seleccione [**Girar imagen**] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione una imagen.

- Gire el dial < > para seleccionar la imagen a girar.
- También puede seleccionar una imagen en la visualización del índice (p. 255).



3 Gire la imagen.

- Cada vez que presione <SET>, la imagen girará en sentido horario de la manera siguiente: 90° → 270° → 0°.
- Para girar otra imagen, repita los pasos 2 y 3.
- Presione el botón <MENU> para volver al menú.




- Si ha ajustado [**1: Autorrotación**] en [**On**  ] (p. 287) antes de tomar fotografías en vertical, no será necesario que gire la imagen como antes se ha descrito.
- Si la imagen girada no se muestra con la orientación girada durante la reproducción de imágenes, ajuste [**1: Autorrotación**] en [**On**  ].
- No es posible girar un vídeo.

Ajuste de clasificaciones

Puede clasificar imágenes y vídeos con una de entre cinco marcas de clasificación: [★]/[☆]/[☆★]/[☆☆]/[☆☆☆]. Esta función se denomina clasificación.

MENU Ajuste las clasificaciones con el menú



1 Seleccione [Clasificación].

- Bajo la ficha [▶2], seleccione [Clasificación] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione una imagen o un vídeo.

- Gire el dial <◀▶> para seleccionar la imagen o el vídeo que va a clasificar.
- Si presiona el botón <Q> y gira el dial <◀▶> en sentido antihorario, puede seleccionar una imagen o un vídeo en una visualización de tres imágenes. Para volver a la visualización de una única imagen, gire el dial <◀▶> en sentido horario.




3 Clasifique la imagen o el vídeo.

- Si presiona <SET> desactivará el icono [SET].
- Gire el dial <◀▶> para seleccionar la clasificación.
- ▶ Se contará el número total de imágenes y vídeos clasificados para cada clasificación.
- Para clasificar otra imagen u otro vídeo, repita los pasos 2 y 3.
- Presione el botón <MENU> para volver al menú.

Uso del botón <función del botón>

Bajo [**5: función del botón**], si ajusta [**Clasif. (y desact.)**] (p. 334), puede presionar el botón <función del botón> para clasificar imágenes/vídeos durante la reproducción.



1 Ajuste la función del botón <función del botón>.

- Ajuste [**5: función del botón**] en [**Clasif. (y desact.)**].

2 Reproduzca la imagen.

- Gire el dial <reproducción> para seleccionar la imagen o el vídeo que va a clasificar.



3 Clasifique la imagen o el vídeo.

- Cada vez que presione el botón <función del botón>, la marca de clasificación cambiará: [1]/[2]/[3]/[4]/[5]/Ninguna.
- Para clasificar otra imagen u otro vídeo, repita los pasos 2 y 3.



El número total máximo de imágenes con una clasificación dada que se puede mostrar es 999. Si hay más de 999 imágenes con una clasificación dada, se mostrará [###] para esa clasificación.


Aprovechar las clasificaciones

- Con [**2: Salto imág. con**], puede mostrar solo las imágenes y los vídeos con una clasificación específica.
- Con [**2: Presentación de diapositivas**], puede reproducir solo las imágenes y los vídeos con una clasificación específica.
- Con Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410), puede seleccionar solamente las imágenes y los vídeos con una clasificación específica.
- Con Windows Vista y Windows 7, se puede ver la clasificación de cada archivo como parte de la visualización de información del archivo o en el visor de imágenes que se proporciona.

Control rápido durante la reproducción

Durante la reproducción, puede presionar el botón < > para ajustar lo siguiente: []: **Proteger imágenes**], []: Girar imagen], []: **Clasific.**], []: Procesado de imagen RAW] (solo imágenes RAW), []: Cambiar tamaño] (solo imágenes JPEG), []: **Aviso altas luces**], []: **Representación del punto AF**], []: **Salto imág. con** .

Para vídeos, solamente se pueden ajustar las funciones que se muestran arriba en negrita.



1 Presione el botón < >.

- Durante la reproducción de imágenes, presione el botón < >.
- Aparecerá la pantalla de control rápido.



2 Seleccione una función y ajústela.

- Incline < > arriba o abajo para seleccionar una función.
- El ajuste de la función seleccionada se muestra en la parte inferior de la pantalla.
- Gire el dial < > para ajustar la función.
- Para Procesado de imagen RAW y Cambiar tamaño, presione < > y ajuste la función. Para ver información detallada, consulte la página 290 para Procesado de imagen RAW y la página 295 para Cambiar tamaño. Para cancelar, presione el botón <MENU>.

3 Salga del ajuste.

- Presione el botón < > para salir de la pantalla de control rápido.



Para girar una imagen, ajuste [**1: Autorrotación**] en [**On**]. Si [**1: Autorrotación**] se ajusta en [**On**] u [**Off**], el ajuste de [**Girar imagen**] se registrará en la imagen, pero la cámara no girará la imagen para la visualización.




- Presione el botón <[Q]> durante la visualización del índice para cambiar a la visualización de imagen única y aparecerá la pantalla de control rápido. Presione el botón <[Q]> otra vez para volver a la visualización de índice.
- Para las imágenes tomadas con otra cámara, es posible que las funciones que pueda seleccionar estén limitadas.

Visualización de vídeos

Puede reproducir vídeos de las tres maneras siguientes:

Reproducción en un televisor (p. 273, 276)




Utilice el cable AV que se proporciona o un cable HDMI HTC-100 (se vende por separado) para conectar la cámara a un televisor. Así podrá reproducir en el televisor los vídeos y las fotos que haya captado.

Si tiene un televisor de alta definición y conecta la cámara con un cable HDMI, podrá ver vídeos Full High-Definition (Full HD: 1920x1080) y High-Definition (HD: 1280x720) con mayor calidad de imagen.

- ❗ Los vídeos que estén en una tarjeta solamente pueden reproducirse mediante dispositivos compatibles con archivos MOV.
- Dado que los grabadores de disco duro no tienen terminal HDMI IN, la cámara no se puede conectar a un grabador de disco duro con un cable HDMI.
- Aunque se conecte la cámara a un grabador de disco duro con un cable USB, los vídeos y las fotos no podrán reproducirse ni guardarse.

Reproducción en la pantalla LCD de la cámara (p. 266-272)



Puede reproducir vídeos en la pantalla LCD de la cámara. También es posible recortar las primeras y últimas escenas del vídeo, así como reproducir las fotos y los vídeos de la tarjeta como diapositivas en una reproducción automática.

- ❗ Un vídeo editado con un ordenador personal no puede reescribirse en la tarjeta y reproducirse con la cámara.

Reproducción y edición con un ordenador personal (p. 410)




Los archivos de vídeo grabados en la tarjeta pueden transferirse a un ordenador personal, y reproducirse con ImageBrowser EX.




- Para que el vídeo se reproduzca suavemente en un ordenador personal, el ordenador personal debe ser de alto rendimiento. Para ver los requisitos de hardware del ordenador para ImageBrowser EX, consulte el archivo PDF Guía del usuario de ImageBrowser EX.
- Si desea usar software comercial para reproducir o editar los vídeos, asegúrese de que sea compatible con archivos MOV. Para ver información detallada sobre el software comercial, consulte al fabricante del software.

Reproducción de vídeos



1 Reproduzca la imagen.

- Presione el botón <▶> para mostrar imágenes.



2 Seleccione un vídeo.

- Gire el dial <◉> para seleccionar el vídeo que se va a reproducir.
- Con la visualización de una única imagen, el icono <SET> que se muestra arriba a la izquierda indica un vídeo.
- En la visualización de índice, las perforaciones del borde izquierdo de las miniaturas indican vídeos. **Dado que los vídeos no se pueden reproducir en la visualización de índice, presione el botón <SET> para cambiar a la visualización de una única imagen.**




3 En la visualización de una única imagen, presione <SET>.

- ▶ Aparecerá en la parte inferior de la pantalla el panel de reproducción de vídeos.



4 Reproduzca el vídeo.

- Gire el dial <◉> para seleccionar [▶] (reproducir) y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se iniciará la reproducción de vídeo.
- Puede detener la reproducción de vídeo presionando <SET>.
- Durante la reproducción de vídeo, puede ajustar el volumen del sonido girando el dial <◉>.
- Para obtener información detallada sobre el procedimiento de reproducción, consulte la página siguiente.



Altavoz

Función	Descripción de la reproducción
 Salir	Vuelve a la visualización de una única imagen.
 Reproducir	Al presionar <SET> se alterna entre la reproducción y la parada.
 Cámara lenta	Ajuste la velocidad de cámara lenta girando el dial <🌀>. La velocidad de cámara lenta se indica en la parte superior derecha de la pantalla.
 Primer fotograma	Muestra el primer fotograma del vídeo.
 Fotograma anterior	Cada vez que presione <SET>, se mostrará el fotograma anterior. Si mantiene presionado <SET>, rebobinará el vídeo.
 Fotograma siguiente	Cada vez que presione <SET>, el vídeo se reproducirá fotograma a fotograma. Si mantiene presionado <SET>, el vídeo avanzará rápidamente.
 Último fotograma	Muestra el último fotograma del vídeo.
 Editar	Muestra la pantalla de edición (p. 268).
	Posición de reproducción
mm' ss"	Tiempo de reproducción (minutos:segundos con [Contador rep.: Tiempo grab.] ajustado)
hh:mm:ss:cc	Código de tiempo (horas:minutos:segundos:fotogramas con [Contador rep.: Cód. tiempo] ajustado)
 Volumen	Puede ajustar el volumen del altavoz incorporado (p. 266) girando el dial <🔊>.



- Con una batería LP-E4N completamente cargada, el tiempo de reproducción continua a 23°C/73°F será el siguiente: aprox. 4 hr. 50 min.
- Si conecta la cámara a un televisor (p. 273, 276) para reproducir un vídeo, ajuste el volumen del sonido con el televisor. (Girar el dial <🔊> no ajustará el volumen del sonido.)
- Si tomó una foto al grabar el vídeo, la imagen de vídeo que se muestra aparecerá fija durante, aproximadamente, 1 seg.

✂ Edición de las primeras y últimas escenas del vídeo

Puede cortar la primera y la última escena de un vídeo en incrementos de 1 segundo.



1 En la pantalla de reproducción de vídeo, seleccione [✂].

- Se mostrará el panel de edición de vídeo en la parte inferior de la pantalla.



2 Especifique la parte que se va a cortar.

- Seleccione [Inicio] (Cortar el principio) o [Fin] (Cortar el final) y, a continuación, presione <SET>.
- Incline <◀▶> a la izquierda o a la derecha para ver los fotogramas anteriores o siguientes. Si lo mantiene presionado, los fotogramas avanzarán rápidamente. Gire el dial <⌚> para reproducir fotograma a fotograma.
- Una vez decidida la parte que va a recortar, presione <SET>. La parte resaltada en azul en la zona superior de la pantalla es lo que quedará.



3 Revise el vídeo editado.

- Seleccione [▶] y presione <SET> para reproducir la parte resaltada en azul.
- Para cambiar la edición, vuelva al paso 2.
- Para cancelar la edición, seleccione [↶] y presione <SET>.





4 Guarde el vídeo.


- Seleccione [**✕**] y, a continuación, presione < **SET** >.
- ▶ Aparecerá la pantalla para guardar.
- Para guardarlo como un vídeo nuevo, seleccione [**Nuevo archivo**]. Para guardarlo y sobrescribir el vídeo original, seleccione [**Sobrescribir**]. A continuación, presione < **SET** >.
- En la pantalla de confirmación, seleccione [**OK**] y, a continuación, presione < **SET** > para guardar el vídeo editado y volver a la pantalla de reproducción de vídeo.




- Dado que la edición se realiza en incrementos de 1 seg. (posición indicada por [**✕**]), la posición exacta donde se edite el vídeo puede ser ligeramente diferente de la posición que usted haya especificado.
- Si la tarjeta no tiene suficiente espacio libre, no estará disponible [**Nuevo archivo**].

MENU Presentación de diapositivas (Reproducción automática) ■

Puede reproducir las imágenes de la tarjeta como diapositivas en una reproducción automática.



Número de imágenes a reproducir



1 Seleccione [Presentación de diapositivas].

- Bajo la ficha [▶2], seleccione [Presentación de diapositivas] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione las imágenes que va a reproducir.

- Gire el dial <◉> para seleccionar la opción deseada y, a continuación, presione <SET>.

Todas imágenes/Videos/Fotos

- Gire el dial <◉> para seleccionar una de las siguientes opciones: [Todas imágenes], [Videos] o [Fotos]. A continuación, presione <SET>.

Fecha/Carpeta/Clasific.

- Gire el dial <◉> para seleccionar una de las siguientes opciones: [Fecha], [Carpeta] o [Clasific.].
- Cuando esté resaltado <INFO. ↗>, presione el botón <INFO.>.
- Gire el dial <◉> para seleccionar el ajuste deseado y, a continuación, presione <SET>.

[Fecha]




[Carpeta]



[Clasific.]




Elemento	Descripción de la reproducción
 Todas imág.	Se reproducirán todas las fotos y los vídeos de la tarjeta.
 Fecha	Se reproducirán las fotos y los vídeos captados en la fecha de toma seleccionada.
 Carpeta	Se reproducirán las fotos y los vídeos de la carpeta seleccionada.
 Vídeos	Solamente se reproducirán los vídeos de la tarjeta.
 Fotos	Solamente se reproducirán las fotos de la tarjeta.
 Clasific.	Solamente se reproducirán las fotos y los vídeos con la clasificación seleccionada.




3 Ajuste las opciones de tiempo de reproducción y repetición.


- Gire el dial <  > para seleccionar **[Configuración]** y, a continuación, presione <  >.
- Para las fotos, ajuste las opciones **[Tiempo reproduc.]** y **[Repetir]** y, a continuación, presione el botón < **MENU** >.

[Tiempo reproduc.]



[Repetir]





4 Inicie la presentación de diapositivas.

- Gire el dial <⌚> para seleccionar [Inicio] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La presentación de diapositivas se iniciará después de que se muestre [Cargando imágenes...].

5 Salga de la presentación de diapositivas.

- Para salir de la presentación de diapositivas y volver a la pantalla de ajuste, presione el botón <MENU>.



- Para hacer una pausa en la presentación de diapositivas, presione <SET>. Durante la pausa, aparecerá [||] en la esquina superior izquierda de la imagen. Presione de nuevo <SET> para reanudar la presentación de diapositivas.
- Durante la reproducción automática, puede presionar el botón <INFO.> para cambiar el formato de visualización de fotos (p. 250).
- Durante la reproducción de vídeo, puede ajustar el volumen del sonido girando el dial <🔊>.
- Durante la reproducción automática o la pausa, puede girar el dial <⌚> para ver otra imagen.
- Durante la reproducción automática no funcionará la desconexión automática.
- El tiempo de visualización puede variar en función de la imagen.
- Para ver la presentación de diapositivas en un televisor, consulte las páginas 273 y 276.

Presentación de imágenes en un televisor


Puede ver las fotos y los vídeos en un televisor.



- Ajuste el volumen del sonido del vídeo con el televisor. El volumen del sonido no se puede ajustar con la cámara.
- Antes de conectar o desconectar el cable entre la cámara y el televisor, apague la cámara y el televisor.
- Dependiendo del televisor, es posible que parte de la imagen visualizada quede cortada.


Presentación en televisores de alta definición (HD)

Se necesita el cable HDMI HTC-100 (se vende por separado).



1 Conecte a la cámara el cable HDMI.

- Con el logotipo <▲HDMI MINI> de la clavija orientado hacia el frente de la cámara, insértelo en el terminal <HDMI>.




2 Conecte el cable HDMI al televisor.

- Conecte el cable HDMI al puerto HDMI IN del televisor.

3 Encienda el televisor y cambie la entrada de vídeo del televisor para seleccionar el puerto conectado.

4 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.



5 Presione el botón <▶>.

- ▶ La imagen aparecerá en la pantalla del televisor. (En la pantalla LCD de la cámara no aparece nada.)
- Las imágenes se mostrarán automáticamente a la resolución óptima del televisor.
- Puede presionar el botón <INFO.> para cambiar el formato de visualización.
- Para reproducir vídeos, consulte la página 266.


! No se puede enviar un vídeo al mismo tiempo a través del terminal <HDMI> y del terminal <A/V OUT>.

- No conecte la salida de ningún otro dispositivo al terminal <HDMI> de la cámara. Si lo hace, puede provocar una avería.
- Es posible que ciertos televisores no puedan mostrar las imágenes captadas. En tal caso, utilice el cable AV que se proporciona para la conexión con el televisor.

Uso de televisores HDMI CEC

Si el televisor conectado a la cámara con un cable HDMI es compatible con HDMI CEC*, puede utilizar el mando a distancia del televisor para controlar las operaciones de reproducción.

* Función del estándar HDMI que permite que los dispositivos HDMI se controlen entre sí para poder controlarlos con una unidad de control remoto.



1 Ajuste [Control HDMI] en [Activado].

- Bajo la ficha [▶3], seleccione [Control HDMI] y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [Activado] y, a continuación, presione <SET>.

2 Conecte la cámara a un televisor.

- Utilice un cable HDMI para conectar la cámara al televisor.
- ▶ La entrada del televisor cambiará automáticamente al puerto HDMI conectado a la cámara.

3 Presione el botón <[▶]> de la cámara.

- ▶ Aparecerá una imagen en la pantalla del televisor y podrá utilizar el mando a distancia del televisor para reproducir imágenes.

4 Seleccione una imagen o un vídeo.

- Apunte el mando a distancia al televisor y presione el botón ←/→ para seleccionar una imagen.

5 Presione el botón Enter del mando a distancia.

- ▶ Aparece el menú, que permite realizar las operaciones de reproducción que se muestran a la izquierda.
- Presione el botón ←/→ para seleccionar la opción que desee y, a continuación, presione el botón Enter. Para una presentación de diapositivas, presione el botón ↑/↓ del mando a distancia para seleccionar una opción y, a continuación, presione el botón Enter.
- Si selecciona **[Volver]** y presiona el botón Enter, el menú desaparecerá y podrá utilizar el botón ←/→ para seleccionar una imagen.

Menú de reproducción de fotos



Menú de reproducción de vídeo




- : Volver
- : Índice 9 imágenes
- : Reproducir vídeo
- : Pres. diapositivas
- INFO.** : Mostrar info. disp.
- : Girar




- Algunos televisores exigen que se active primero la conexión HDMI CEC. Para obtener más información, consulte las instrucciones del televisor.
- Es posible que ciertos televisores, incluso algunos compatibles con HDMI CEC, no funcionen correctamente. En tal caso, ajuste **[▶] 3: Control HDMI** en **[Desactivado]** y utilice la cámara para controlar la operación de reproducción.

Presentación en televisores que no sean de alta definición (HD)



1 Conecte a la cámara el cable AV que se proporciona.

- Con el logotipo <Canon> de la clavija orientado hacia la parte posterior de la cámara, insértela en el terminal <A/V OUT>.




2 Conecte el cable AV al televisor.

- Conecte el cable AV al terminal IN de vídeo y al terminal IN de audio del televisor.

3 Encienda el televisor y cambie la entrada de vídeo del televisor para seleccionar el puerto conectado.

4 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.



5 Presione el botón <▶>.

- ▶ La imagen aparecerá en la pantalla del televisor. (En la pantalla LCD de la cámara no aparece nada.)
- Para reproducir vídeos, consulte la página 266.

- No utilice ningún cable AV diferente del que se proporciona. Si utiliza un cable diferente, es posible que no se muestren las imágenes.
- Si el formato de vídeo ajustado en la cámara no coincide con el del televisor, las imágenes no se mostrarán correctamente. Si ocurre así, cambie al formato del sistema de vídeo correcto con [F3: Sistema vídeo].

Protección de imágenes

Proteger una imagen evita que se borre accidentalmente.

Protección de imágenes individuales con el botón < >

1 Seleccione la imagen que va a proteger.

- Presione el botón < > para reproducir imágenes y, a continuación, gire el dial < > para seleccionar la imagen.

Icono de protección de la imagen



2 Proteja la imagen.

- Cuando presione el botón < >, la imagen quedará protegida y aparecerá el icono < > en la parte superior de la pantalla.
- Para cancelar la protección de la imagen, vuelva a presionar el botón < >. El icono < > desaparecerá.
- Para proteger otra imagen, repita los pasos 1 y 2.

MENU Protección de imágenes individuales con el menú


1 Seleccione [Proteger imágenes].

- Bajo la ficha [ 1], seleccione [Proteger imágenes] y, a continuación, presione < >.



2 Seleccione [Seleccionar imágenes].

- Seleccione [Seleccionar imágenes] y, a continuación, presione < >.
- ▶ Las imágenes se mostrarán.






3 Proteja la imagen.

- Gire el dial <⦿> para seleccionar la imagen a proteger y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ La imagen quedará protegida, y aparecerá el icono <📷> en la parte superior de la pantalla.
- Para cancelar la protección de la imagen, presione de nuevo <SET>. El icono <📷> desaparecerá.
- Para proteger otra imagen, repita el paso 3.
- Presione el botón <MENU> para volver al menú.

MENU Protección de todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede proteger todas las imágenes de una carpeta o de la tarjeta a la vez.



Cuando se selecciona [**Todas las imágenes en carpeta**] o [**Todas las imágenes en tarjeta**] bajo [**▶ 1: Proteger imágenes**], se protegerán todas las imágenes de la carpeta o la tarjeta. Para cancelar la protección de imágenes, seleccione [**Desproteger todas imág. carpeta**] o [**Desproteger todas imág. tarjeta**].

! ● Si formatea la tarjeta (p. 55), las imágenes protegidas también se borrarán.

- Para proteger una imagen, presione y suelte rápidamente el botón <📷>. Si mantiene presionado el botón durante aproximadamente 2 seg. se grabará una nota de voz.
- Si [**5: 📷/🔊 función del botón**] no se ajusta en [**Proteger(mant.: grab. notas)**], no podrá usar el botón <📷> para proteger imágenes. Use [**▶ 1: Proteger imágenes**] para proteger imágenes.

- También se pueden proteger los vídeos.
- Una vez protegida una imagen, no podrá eliminarla con la función de borrado de la cámara. Para borrar una imagen protegida, primero tendrá que cancelar la protección.
- Si borra todas las imágenes (p. 285), sólo se conservarán las que estén protegidas. Esta opción es útil si desea borrar de una vez todas las imágenes que no necesita.


🎤 Grabación y reproducción de notas de voz

Puede adjuntar una nota de voz a una imagen captada. La nota de voz se guardará como un archivo de sonido WAV con el mismo número de archivo que la imagen. Puede reproducirse con la cámara o con el software que se proporciona.


Grabación de una nota de voz

1 Seleccione la imagen a la que desee agregar una nota de voz.

- Presione el botón <▶> para reproducir imágenes y, a continuación, gire el dial <🌀> para seleccionar la imagen.



Micrófono para notas de voz



2 Grabación de una nota de voz

- Mantenga presionado <🎤> durante 2 seg., aproximadamente.
- Cuando aparezca **[Grabando notas...]**, mantenga presionado el botón y hable en el micrófono para notas de voz. El tiempo máximo de grabación para una nota de voz es de 30 seg.
- Cuando termine de hablar, suelte el botón.
- ▶ El icono [🎤] se mostrará en la parte superior de la pantalla.




- No puede adjuntar una nota de voz a una imagen protegida.
- No puede adjuntar una nota de voz a un vídeo.
- Las notas de voz no se pueden grabar con un micrófono externo.



- Con **[6: Calidad de audio de notas]**, puede cambiar la calidad de grabación de la nota de voz.
- Para grabar una nota de voz de más de 30 seg., repita el paso 2.
- También puede grabar una nota de voz una vez, inmediatamente después de la captura de la imagen, mientras la revisa, siguiendo el paso 2.

Reproducción de una nota de voz

Cuando se ajusta [**5: función del botón**] en [**Rep. notas (mant.: grb. nota)**] (p. 334), se puede reproducir una nota de voz adjunta a una imagen.




1 Ajuste [**5: función del botón**] en [**Rep. notas (mant.: grb. nota)**].

- Para ajustar esta función, consulte la página 334.



2 Seleccione la imagen cuya nota de voz desee reproducir.

- Presione el botón <▶> para reproducir imágenes y, a continuación, gire el dial <◉> para seleccionar una imagen que muestre el icono [▶] en la parte superior.



Altavoz

3 Reproduzca una nota de voz.

- Presione el botón <▶> para reproducir la nota de voz.
- Gire el dial <◉> para ajustar el volumen del sonido.
- Para detener la reproducción, presione el botón <▶>.



- Si la imagen tiene adjuntas varias notas de voz, se reproducirán consecutivamente.
- No es posible borrar con la cámara solamente la nota de voz adjunta a una imagen.
- Si se borra la imagen (p. 284), también se borrarán las notas de voz adjuntas.

Copia de imágenes


Las imágenes grabadas en una tarjeta pueden copiarse en la otra tarjeta.

MENU Copia de imágenes individuales



1 Seleccione [Copia de imagen].

- Bajo la ficha [1], seleccione [Copia de imagen] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [Sel. imag.].

- Compruebe la capacidad de la tarjeta de origen y de destino de la copia.
- Gire el dial < para seleccionar [Sel. imag.] y, a continuación, presione <SET>.

3 Seleccione la carpeta.

- Gire el dial < para seleccionar la carpeta que contiene la imagen a copiar y, a continuación, presione <SET>.
- Consulte las imágenes que se muestran a la derecha como ayuda para seleccionar la carpeta que desee.
- ▶ Se mostrarán las imágenes de la carpeta seleccionada.

Número de archivo más bajo
Número de imágenes en la carpeta



Nombre de la carpeta

Número de archivo más alto



El origen de la copia es la tarjeta seleccionada mediante el ajuste [Grab/Reprod.] ([Reproducir]) de la opción del menú [1: Func. grabar+sel. tarj./carp.].

Total de imágenes seleccionadas




4 Seleccione las imágenes que vaya a copiar.

- Gire el dial  para seleccionar una imagen a copiar y, a continuación, presione .
- ▶ El icono  aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.
- Si presiona el botón  y gira el dial  en sentido antihorario, puede seleccionar una imagen en una visualización de tres imágenes. Para volver a la visualización de una imagen única, gire el dial  en sentido horario.
- Para seleccionar otra imagen a copiar, repita el paso 4.


5 Presione el botón .

- Después de seleccionar todas las imágenes a copiar, presione el botón .




6 Seleccione [OK].

- Compruebe la tarjeta de destino y presione .



7 Seleccione la carpeta de destino.

- Gire el dial  para seleccionar la carpeta en la que copiar las imágenes y, a continuación, presione .
- Para crear una nueva carpeta, seleccione **[Crear carpeta]**.



8 Seleccione [OK].

- Compruebe la información de la tarjeta de origen y de destino de la copia.
- Gire el dial  para seleccionar [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se iniciará la copia y se mostrará el progreso.
- Cuando se complete la copia, se mostrará el resultado.
- Seleccione [OK] para volver a la pantalla del paso 2.

MENU Copia de todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta

Puede copiar todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta a la vez. Bajo [ **1: Copia de imagen**], cuando seleccione [**Sel. **] o [**Toda imagen**], puede copiar todas las imágenes de la carpeta o de la tarjeta.



- El nombre de archivo de la imagen copiada será el mismo que el nombre de archivo de la imagen de origen.
- Si se ha ajustado [**Sel. imagen**], no podrá copiar imágenes de varias carpetas a la vez. Seleccione las imágenes de cada carpeta para copiarlas carpeta por carpeta.
- Si se está copiando una imagen en una carpeta o tarjeta de destino que tenga una imagen con el mismo número de archivo, se mostrará lo siguiente: [**Saltar imagen y seguir**] [**Reemplazar imagen existente**] [**Cancelar copia**]. Seleccione el método de copia y, a continuación, presione <SET>.

• [**Saltar imagen y seguir**]:

Las imágenes de la carpeta de origen que tengan el mismo número de archivo que las imágenes de la carpeta de destino se saltarán y no se copiarán.

• [**Reemplazar imagen existente**]:

Las imágenes de la carpeta de destino que tengan el mismo número de archivo que las imágenes de origen (incluidas las imágenes protegidas) se sobrescribirán.

Si se sobrescribe una imagen con una orden de impresión (p. 313), deberá ajustar de nuevo la orden de impresión.


- La información de la orden de impresión y la información de transferencia de imagen no se retendrán cuando se copie la imagen.
- Durante la operación de copia no es posible disparar. Seleccione [**Cancelar**] antes de disparar.

Borrado de imágenes

Puede seleccionar y borrar las imágenes una a una o borrarlas como un lote. Las imágenes protegidas (p. 277) no se borrarán.

-  Cuando se borra una imagen, no se puede recuperar. Antes de borrar una imagen, asegúrese de que ya no la necesita. Proteja las imágenes importantes para impedir que se borren accidentalmente. Al borrar una imagen RAW+JPEG se borrará tanto la imagen RAW como la JPEG.

Borrado de una única imagen



- 1 Reproduzca la imagen que va a borrar.**

- 2 Presione el botón .**

► El menú de borrado aparecerá en la parte inferior de la pantalla.



- 3 Borre la imagen.**

- Gire el dial  para seleccionar **[Borrar]** y, a continuación, presione . La imagen mostrada se borrará.

-  Cuando ajuste [ 6: Opción borrado predet.] en **[Borrar] seleccionado**, podrá borrar imágenes con mayor rapidez (p. 336).


MENU Marcado de imágenes para borrar por lotes

Puede agregar marcas de verificación  a las imágenes para borrar varias a la vez.



- 1 Seleccione **[Borrar ímág.]**.**

- Bajo la ficha [ 1], seleccione **[Borrar ímág.]** y, a continuación, presione .




2 Seleccione [Seleccionar y borrar imágenes].

- Seleccione [**Seleccionar y borrar imágenes**] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes se mostrarán.
- Si presiona el botón <Q> y gira el dial <⌚> en sentido antihorario, puede seleccionar una imagen en una visualización de tres imágenes. Para volver a la visualización de una imagen única, gire el dial <⌚> en sentido horario.



3 Seleccione las imágenes que va a borrar.

- Gire el dial <⌚> para seleccionar la imagen a borrar y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se mostrará una marca de verificación <✓> en la parte superior izquierda de la pantalla.
- Para seleccionar otras imágenes a borrar, repita el paso 3.



4 Borre las imágenes.

- Presione el botón <⌫>.
- Seleccione [OK] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes seleccionadas se borrarán.

MENU Borrado de todas las imágenes de una carpeta o tarjeta

Puede borrar todas las imágenes de una carpeta o de una tarjeta a la vez. Cuando [▶ 1: Borrar imág.] se ajuste en [**Todas las imágenes en carpeta**] o [**Todas las imágenes en tarjeta**], se borrarán todas las imágenes de la carpeta o la tarjeta.




- Para borrar también las imágenes protegidas, formatee la tarjeta (p. 55).
- Cuando se seleccione [**Todas las imágenes en tarjeta**], se borrarán las imágenes de la tarjeta seleccionada bajo [⚡ 1: Func. grabar+sel. tarj./ carp.] con [Grab/Reprod.] ([Reproducir]).

Cambio de los ajustes de reproducción de imágenes

MENU Ajuste de la luminosidad de la pantalla LCD

Puede ajustar la luminosidad de la pantalla LCD para facilitar la lectura.



1 Seleccione [Luminos. LCD].

- Bajo la ficha [2], seleccione [Luminos. LCD] y, a continuación, presione <SET>.




2 Ajuste la luminosidad.


- Mientras consulta la carta de grises, gire el dial <◀▶> y, a continuación, presione <SET>.



- Para comprobar la exposición de la imagen, es recomendable observar el histograma (p. 254).
- Durante la reproducción de imágenes, puede presionar el botón <◀▶> para mostrar la pantalla del paso 2 y ajustar el brillo.

MENU Autorrotación de imágenes verticales

Las imágenes verticales se giran automáticamente de modo que se muestren en vertical en la pantalla LCD de la cámara y en el ordenador personal, en lugar de hacerlo horizontalmente. Puede cambiar el ajuste para esta función.

**1 Seleccione [Autorrotación].**

- Bajo la ficha [**1**], seleccione **[Autorrotación]** y, a continuación, presione **<SET>**.

2 Ajuste la autorrotación.

- Seleccione la opción que desee y, a continuación, presione **<SET>**.

- **On**

La imagen vertical se gira automáticamente durante la reproducción tanto en la pantalla LCD de la cámara como en el ordenador.

- **On**

La imagen vertical sólo se gira automáticamente en el ordenador.

- **Off**

La imagen vertical no se gira automáticamente.



Las imágenes verticales captadas con la rotación automática ajustada en **[Off]** no rotarán automáticamente aunque más tarde cambie la rotación automática a **[On]** para la reproducción.



- Las imágenes verticales no rotarán de manera automática inmediatamente después de la captura de la imagen.
- Si toma la fotografía vertical con la cámara inclinada hacia arriba o hacia abajo, es posible que la imagen no gire automáticamente en la reproducción.
- Si la imagen vertical no gira automáticamente en la pantalla del ordenador personal, significa que el software que está usando no puede girar la imagen. Se recomienda usar el software que se suministra.



9

Procesado posterior de imágenes

Se pueden procesar imágenes RAW con la cámara o cambiar el tamaño de las imágenes JPEG (reducirlas).




- Es posible que la cámara no pueda procesar imágenes tomadas con otra cámara.
- El procesado posterior de las imágenes, tal como se describe en este capítulo, no es posible si se ha ajustado la cámara para múltiples exposiciones o mientras está conectada a un ordenador personal a través del terminal <DIGITAL>.

RAW JPEG↓ Procesar imágenes RAW con la cámara ■

Puede procesar imágenes **RAW** con la cámara y guardarlas como imágenes JPEG. Aunque la propia imagen RAW no cambia, es posible procesar las imágenes RAW según diferentes condiciones para crear cualquier número de imágenes JPEG a partir de ellas.

Tenga en cuenta que las imágenes **M RAW** y **S RAW** no se pueden procesar con la cámara. Utilice Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410) para procesar esas imágenes.



1 Seleccione [Procesado de imagen RAW].

- Bajo la ficha [2], seleccione **[Procesado de imagen RAW]** y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Se mostrarán las imágenes **RAW**.




2 Seleccione una imagen.

- Gire el dial <Q> para seleccionar la imagen que desee procesar.
- Si presiona el botón <Q> y gira el dial <Q> en sentido antihorario, puede seleccionar una imagen en la visualización de índice.



3 Procese la imagen.

- Presione <SET> y aparecerán las opciones de procesamiento de RAW (p. 292-294).
- Utilice <Q> para seleccionar una opción y, a continuación, gire el dial <Q> para ajustarla.
- ▶ La imagen que se muestra reflejará el "Ajuste de la luminosidad", el "Balance de blancos" y los demás ajustes establecidos.
- Para volver a los ajustes de imagen en el momento de la toma, presione el botón <INFO>.



Mostrar la pantalla de ajustes

- Presione **<SET>** para mostrar la pantalla de ajustes de la función seleccionada. Gire el dial **<◀▶>** o **<▶▶▶>** para cambiar el ajuste. Para volver a la pantalla del paso 3, presione **<SET>**.

4 Guarde la imagen.

- Seleccione **[L]** (Guardar) y, a continuación, presione **<SET>**.
- Seleccione **[OK]** para guardar la imagen.
- Compruebe la carpeta de destino y el número de archivo de imagen y, a continuación, seleccione **[OK]**.
- Para procesar otra imagen, repita los pasos 2 a 4.
- Presione el botón **<MENU>** para volver al menú.

Acerca de la vista ampliada

Puede ampliar la imagen presionando el botón **<Q>** en el paso 3. La ampliación variará en función del número de píxeles para la **[Calid. imagen]** ajustada en **[Procesado de imagen RAW]**. Con **<◀▶>**, puede desplazarse por la imagen ampliada.

Para cancelar la vista ampliada, presione otra vez el botón **<Q>**.

Opciones de procesamiento de imágenes RAW

- **Ajuste de brillo**

Puede ajustar la luminosidad de la imagen hasta ± 1 punto en incrementos de $1/3$ de punto. La imagen mostrada reflejará el efecto del ajuste.

- **Bal. Blancos** (p. 141)

Puede seleccionar el balance de blancos. Si selecciona [**K**], gire el dial  para ajustar la temperatura de color en la pantalla de ajuste. La imagen mostrada reflejará el efecto del ajuste.

- **Estilo imagen** (p. 133)

Puede seleccionar el estilo de imagen. Para ajustar los parámetros tales como la nitidez, presione  para mostrar la pantalla de ajustes. Gire el dial  para seleccionar el estilo de imagen. Gire el dial  para seleccionar el parámetro que vaya a ajustar y, a continuación, gire el dial  para ajustarlo. Para volver a la pantalla del paso 3, presione . La imagen mostrada reflejará el efecto del ajuste.

- **Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)** (p. 150)

Puede ajustar Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática). La imagen mostrada reflejará el efecto del ajuste.

- **Reducc. ruido alta sens. ISO** (p. 151)

Puede ajustar la reducción de ruido para sensibilidades ISO altas. La imagen mostrada reflejará el efecto del ajuste. Si el efecto es difícil de discernir, presione el botón  para ampliar la imagen. (Presione otra vez el botón  para volver a la vista normal.)

- **L Calid. imagen** (p. 121)

Ajuste la calidad de grabación de imagen cuando convierta la imagen a JPEG. Para ajustar el tamaño de imagen y la calidad JPEG, presione  para mostrar la pantalla de ajuste. Gire el dial  para seleccionar el parámetro que vaya a ajustar y, a continuación, gire el dial  para ajustarlo. Para guardar el ajuste y volver a la pantalla del paso 3, presione .

- **sRGB Espacio color** (p. 166)
Puede seleccionar sRGB o Adobe RGB. Dado que la pantalla LCD de la cámara no es compatible con Adobe RGB, la imagen no parecerá muy diferente cuando se ajuste uno u otro espacio de color.
-  **Correc. ilumin. periférica** (p. 155)
Si se ajusta **[Activada]**, se mostrará la imagen corregida. Si el efecto es difícil de discernir, presione el botón <Q> para ampliar la imagen y examinar las esquinas. (Presione el botón <Q> para volver a la vista normal.) La corrección de la iluminación periférica aplicada con la cámara será menos pronunciada que con Digital Photo Professional (software suministrado), y puede resultar menos aparente. En tal caso, utilice Digital Photo Professional para aplicar la corrección de la iluminación periférica.
-  **Corrección de distorsión**
Cuando se ajusta **[Activada]**, se corrige la distorsión de la imagen provocada por las características del objetivo. Si se ajusta **[Activada]**, se mostrará la imagen corregida. La periferia de la imagen se recortará en la imagen corregida debido al procesado de la imagen.
Dado que la resolución de la imagen puede reducirse ligeramente, utilice el parámetro Nitidez del estilo de imagen para hacer los ajustes necesarios.

 Cuando procese imágenes con **[Corrección de distorsión]** ajustada en **[Activada]**, no se anexará a la imagen información de presentación del punto AF (p. 253) ni datos de eliminación del polvo (p. 299).

● **Corrección aberración cromática**

Cuando se ajusta [**Activada**], se pueden corregir las aberraciones cromáticas del objetivo (halos de color a lo largo del contorno del motivo). Si se ajusta [**Activada**], se mostrará la imagen corregida. Si el efecto es difícil de discernir, presione el botón <Q> para ampliar la imagen. (Presione otra vez el botón <Q> para volver a la vista normal.)


Acerca de la corrección de la iluminación periférica, la corrección de la distorsión y la corrección de la aberración cromática

Para ejecutar la corrección de la iluminación periférica, la corrección de la distorsión y la corrección de la aberración cromática con la cámara, es necesario registrar en la cámara los datos del objetivo utilizado para la toma. Si los datos del objetivo no se han registrado en la cámara, utilice EOS Utility (software suministrado, p. 410) para registrarlos.

 El procesamiento de imágenes RAW en la cámara no producirá los mismos resultados que el procesamiento de imágenes RAW con Digital Photo Professional.

Cambiar de tamaño

Puede cambiar el tamaño de una imagen para reducir el número de píxeles y guardarla como una nueva imagen. Solamente se puede cambiar el tamaño de las imágenes JPEG L/M1/M2. **No se puede cambiar el tamaño de las imágenes JPEG S y RAW.**



1 Seleccione [Cambiar tamaño].

- Bajo la ficha [2], seleccione [Cambiar tamaño] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Las imágenes se mostrarán.



2 Seleccione una imagen.

- Gire el dial < > para seleccionar la imagen cuyo tamaño desee cambiar.
- Si presiona el botón <Q> y gira el dial < > en sentido antihorario, puede seleccionar una imagen en la visualización de índice.



Tamaños de destino

3 Seleccione el tamaño de imagen que desee.

- Presione <SET> para mostrar los tamaños de imagen.
- Gire el dial < > para seleccionar el tamaño de imagen que desee y, a continuación, presione <SET>.



4 Guarde la imagen.

- Seleccione [OK] para guardar la imagen que ha cambiado de tamaño.
- Compruebe la carpeta de destino y el número de archivo de imagen y, a continuación, seleccione [OK].
- Para cambiar el tamaño de otra imagen, repita los pasos 2 a 4.
- Presione el botón <MENU> para volver al menú.

Opciones de cambio de tamaño según el tamaño original de la imagen

Tamaño original de la imagen	Ajustes disponibles de cambio de tamaño		
	M1	M2	S
L	☐	☐	☐
M1		☐	☐
M2			☐

10

Limpieza del sensor

La cámara tiene instalada una unidad de autolimpieza del sensor en la capa frontal del sensor de imagen (filtro de paso bajo), que sacude y elimina automáticamente el polvo.

También es posible añadir automáticamente a la imagen datos de eliminación del polvo, que permiten que Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410) borre automáticamente las motas de polvo que puedan quedar.

Acerca de las manchas que se adhieren a la parte frontal del sensor

Además del polvo que entra en la cámara desde el exterior, en raras ocasiones el lubricante de las piezas internas de la cámara puede manchar la parte frontal del sensor. Si siguen quedando puntos visibles después de la limpieza automática del sensor, es recomendable que un centro de asistencia de Canon limpie el sensor.




Incluso durante el funcionamiento de la unidad de autolimpieza del sensor, puede presionar el disparador hasta la mitad para interrumpir la limpieza y empezar a disparar inmediatamente.

Limpieza automática del sensor


Siempre que sitúe el interruptor de alimentación en <ON/LOCK> o <OFF>, entrará en funcionamiento la unidad de autolimpieza del sensor para sacudir y eliminar automáticamente el polvo de la superficie del sensor. Normalmente, no es necesario prestar atención a esta operación. No obstante, puede decidir realizar la limpieza del sensor en cualquier momento o desactivarla.

Limpieza inmediata del sensor



1 Seleccione [Limpieza del sensor].

- Bajo la ficha []], seleccione [Limpieza del sensor] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [Limpiar ahora].

- Seleccione [Limpiar ahora ] y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione [OK] en la pantalla de diálogo y, a continuación, presione <SET>.
- La pantalla indicará que se está limpiando el sensor. Aunque habrá un sonido de obturación durante la limpieza, no se tomará ninguna fotografía.



- Para obtener resultados óptimos, realice la limpieza del sensor con la cámara colocada en posición vertical y estable sobre una mesa u otra superficie plana.
- Aunque repita la limpieza del sensor, el resultado no mejorará mucho. Inmediatamente después de que acabe la limpieza del sensor, la opción [Limpiar ahora ] se desactivará temporalmente.

Desactivación de la limpieza automática del sensor

- En el paso 2, seleccione [Autolimpieza ] y ajústela en [Desactiv.].
- La limpieza del sensor ya no se ejecutará cuando sitúe el interruptor de alimentación en <ON/LOCK> u <OFF>.


MENU Anexión de datos de eliminación de polvo

Normalmente, la unidad de autolimpieza del sensor eliminará la mayoría del polvo que pueda ser visible en las imágenes capturadas. No obstante, si queda polvo visible, puede añadir a la imagen datos de eliminación del polvo para borrar más tarde las motas de polvo. El software Digital Photo Professional (suministrado, p. 410) utiliza los datos de eliminación del polvo para borrar automáticamente las manchas de polvo.

Preparación


- Prepare un objeto de color blanco uniforme, tal como una hoja de papel.
- Ajuste la longitud focal del objetivo en 50 mm o más.
- Ajuste el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <MF> y ajuste el enfoque a infinito (∞). Si el objetivo no tiene escala de distancias, mire la parte delantera del objetivo y gire por completo el anillo de enfoque en sentido horario.

Obtención de los datos de eliminación del polvo




1 Seleccione [Datos eliminación del polvo].

- Bajo la ficha [3], seleccione [Datos eliminación del polvo] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [OK].


- Seleccione [OK] y presione <SET>. Una vez realizada la autolimpieza automática del sensor, aparecerá un mensaje. Aunque habrá un sonido de obturación durante la limpieza, no se tomará ninguna fotografía.





3 Fotografíe un objeto de color blanco uniforme.

- A una distancia de 20 cm - 30 cm (0,7 pies - 1,0 pie), llene el visor con un objeto completamente blanco y sin tramas, y tome una fotografía.
- ▶ La fotografía debe tomarse en el modo de AE con prioridad a la abertura con una abertura de f/22.
- Dado que la imagen no se va a guardar, es posible obtener los datos aunque no haya ninguna tarjeta en la cámara.
- ▶ Cuando se tome la fotografía, la cámara iniciará la recogida de datos de eliminación del polvo. Cuando se obtengan los datos de eliminación del polvo aparecerá un mensaje. Seleccione **[OK]** y volverá a aparecer el menú.
- Si los datos no se obtuvieron correctamente, aparecerá un mensaje para indicarlo. Siga el procedimiento "Preparación" de la página anterior y, a continuación, seleccione **[OK]**. Tome de nuevo la fotografía.



Acerca de los datos de eliminación del polvo


Una vez obtenidos los datos de eliminación del polvo, se anexarán a todas las imágenes JPEG y RAW que se capturen después. Antes de una toma importante, es recomendable actualizar los datos de eliminación del polvo obteniéndolos de nuevo. Para ver información detallada acerca del uso de Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410) para borrar motas de polvo, consulte las instrucciones del software en PDF (p. 413) del CD-ROM EOS Software Instruction Manuals Disk. Los datos de eliminación del polvo anexados a la imagen son tan pequeños que apenas afectan al tamaño de archivo de la imagen.

! Asegúrese de utilizar un objeto totalmente blanco, tal como una hoja nueva de papel blanco. Si el papel tiene cualquier trama o diseño, es posible que se reconozca como datos de polvo y ello afecte a la precisión de la eliminación del polvo con el software.

MENU Limpieza manual del sensor

El polvo que no pueda eliminar la autolimpieza del sensor puede eliminarse manualmente con un soplador, etc. Antes de limpiar el sensor, desmonte el objetivo de la cámara.

La superficie del sensor de imagen es extremadamente delicada. Si es necesario limpiar directamente el sensor, es recomendable que lleve la cámara a un centro de asistencia de Canon.




1 Seleccione [Limpieza del sensor].

- Bajo la ficha [**3**], seleccione **[Limpieza del sensor]** y, a continuación, presione **<SET>**.



2 Seleccione [Limpiar manualmente].

- Seleccione **[Limpiar manualmente]** y, a continuación, presione **<SET>**.



3 Seleccione [OK].

- Seleccione **[OK]** y, a continuación, presione **<SET>**.
- ▶ Tras un instante, el espejo réflex se bloqueará y el obturador se abrirá.
- “CLn” parpadeará en el panel LCD superior.

4 Limpie el sensor.

5 Finalice la limpieza.

- Sitúe el interruptor de alimentación en **<OFF>**.



Si utiliza una batería, asegúrese de que esté completamente recargada.



Como fuente de alimentación es recomendable usar el kit adaptador de CA ACK-E4 (se vende por separado).



- **Mientras limpia el sensor, no haga nunca nada de lo siguiente. Si hace algo de lo siguiente se apagará la alimentación y se cerrará el obturador. Las cortinillas del obturador y el sensor de imagen podrían entonces dañarse.**
 - **Situar el interruptor de alimentación en <OFF>.**
 - **Extraer o insertar la batería.**
- La superficie del sensor de imagen es extremadamente delicada. Limpie el sensor con cuidado.
- Utilice un soplador simple, sin cepillo. Un cepillo puede rayar el sensor.
- No introduzca la punta del soplador en el interior de la cámara más allá de la montura del objetivo. Si se interrumpe la alimentación, el obturador se cerrará, lo que puede dañar las cortinas del obturador o el espejo réflex.
- No utilice nunca aire o gas enlatado para limpiar el sensor. La fuerza de soplado puede dañar el sensor, y el gas del aerosol se puede congelar en el sensor.
- Si el nivel de la batería baja mientras se limpia el sensor, sonará un aviso sonoro como advertencia. Deje de limpiar el sensor.
- Si queda alguna mota que no se pueda quitar con un soplador, es recomendable que un centro de asistencia de Canon limpie el sensor.

11


Impresión de imágenes y transferencia de imágenes a un ordenador

- **Impresión** (p. 306)
Puede conectar la cámara directamente a una impresora e imprimir las imágenes de la tarjeta. La cámara es compatible con “ PictBridge”, que es el estándar para la impresión directa.
- **Formato de orden de impresión digital (DPOF)** (p. 313)
DPOF (Digital Print Order Format) permite imprimir imágenes grabadas en la tarjeta de acuerdo con sus instrucciones de impresión, tales como la selección de imágenes, la cantidad a imprimir, etc. Puede imprimir varias imágenes en un lote o entregar la orden de impresión a un servicio de acabado fotográfico.
- **Transferencia de imágenes a un ordenador personal** (p. 317)
Puede conectar la cámara a un ordenador personal y manejar la cámara para transferir las imágenes grabadas de la tarjeta al ordenador personal.

Preparación para la impresión

El procedimiento de impresión directa se puede realizar por completo con la cámara, mirando a la pantalla LCD.


Conexión de la cámara a una impresora



- 1 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <OFF>.


- 2 Configure la impresora.

- Para obtener más información, consulte las instrucciones de la impresora.




- 3 Conecte la cámara a la impresora.

- Utilice el cable interfaz que se proporciona con la cámara.
- Conecte el cable al terminal <DIGITAL> de la cámara con el icono <↔> de la clavija del cable orientado hacia la parte delantera de la cámara.
- Para la conexión a la impresora, consulte las instrucciones de la misma.



- 4 Encienda la impresora.



- 5 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

- Es posible que algunas impresoras emitan un aviso sonoro.

PictBridge



6 Reproduzca la imagen.

- Presione el botón <▶>.
- ▶ Se mostrará la imagen y aparecerá el icono <📷> en la esquina superior izquierda para indicar que la cámara está conectada a una impresora.



- No es posible imprimir vídeos.
- No es posible usar la cámara con impresoras que solamente sean compatibles con CP Direct o Bubble Jet Direct.
- No utilice un cable interfaz diferente del que se proporciona.
- Si durante el paso 5 se escucha un aviso sonoro prolongado, hay un problema con la impresora. Resuelva el problema que muestra el mensaje de error (p. 312).



- También puede imprimir imágenes RAW tomadas con esta cámara.
- Si utiliza una batería como alimentación de la cámara, asegúrese de que está completamente cargada. Con una batería completamente cargada, es posible imprimir durante un máximo de aprox. 4 hr. 30 min.
- Antes de desconectar el cable, apague primero la cámara y la impresora. Tome la clavija (no el cable) para tirar del cable.
- Para la impresión directa se recomienda utilizar el kit adaptador de CA ACK-E4 (se vende por separado) para suministrar energía a la cámara.

Impresión

La presentación de la pantalla y las opciones de ajuste variarán en función de la impresora. Es posible que algunos ajustes no estén disponibles. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la impresora.

Icono de conexión de la impresora



1 Seleccione la imagen que desee imprimir.

- Compruebe si el icono <🖨️> aparece en la parte superior izquierda de la pantalla LCD.
- Gire el dial <🕒> para seleccionar la imagen que desea imprimir.

2 Presione <SET>.

- ▶ Aparece la pantalla de ajuste de la impresión.

Pantalla de ajuste de la impresión



Ajusta los efectos de impresión (p. 308).

Activa o desactiva la impresión de la fecha o del número de archivo.

Ajusta el número de copias que se imprimirán.

Ajusta el recorte (p. 311).

Ajusta el tamaño, el tipo y el diseño del papel.

Vuelve a la pantalla del paso 1.

Inicia la impresión.

Se muestra el tamaño, el tipo y el diseño del papel que haya ajustado.


* Según la impresora, quizá no se puedan seleccionar ajustes tales como la impresión de la fecha y del número de archivo, y el recorte.



3 Seleccione [Parám. papel].


- Seleccione [Parám. papel] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de ajuste del papel.

Ajuste del tamaño del papel




- Seleccione el tamaño de papel cargado en la impresora y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de tipo de papel.

Ajuste del tipo del papel



- Seleccione el tipo de papel cargado en la impresora y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Aparecerá la pantalla de diseño de papel.

Ajuste del diseño del papel



- Seleccione el diseño de papel y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Volverá a aparecer la pantalla de ajustes de la impresión.

Bordeado	Los bordes de la impresión quedarán en blanco.
Sin bordes	La impresión no tendrá bordes. Si la impresora no puede imprimir sin bordes, la impresión tendrá bordes.
C. borde i	La información sobre el disparo* ¹ se imprimirá en el borde de las impresiones de 9x13 cm y mayores.
xx-up	Opción que permite imprimir 2, 4, 8, 9, 16 ó 20 imágenes en una hoja.
20-up i 35-up	Se imprimirán 20 ó 35 imágenes como miniaturas en papel de tamaño A4 o Carta* ² . • [20-up i] llevará la información de disparo* ¹ impresa.
Predeter.	El diseño del papel variará en función del modelo de impresora y de sus ajustes.

*1: Se utilizarán los datos Exif para imprimir el nombre de la cámara, el nombre del objetivo, el modo de disparo, la velocidad de obturación, la abertura, la cantidad de compensación de la exposición, la sensibilidad ISO, el balance de blancos, etc.

*2: Después de pedir las copias con "Formato de orden de impresión digital (DPOF)" (p. 313), es recomendable que las imprima siguiendo las instrucciones de "Impresión directa con DPOF" (p. 316).



4 Ajuste los efectos de impresión.

- Ajustelo si es necesario. Si no necesita ningún efecto de impresión, vaya al paso 5.
- **Lo que se muestra en la pantalla varía en función de la impresora.**
- Seleccione la opción y, a continuación, presione <SET>.
- Seleccione el efecto de impresión que desee y, a continuación, presione <SET>.
- Si el icono <INFO> se muestra resaltado junto a <INFO>, también puede ajustar el efecto de impresión (p. 310).

Efecto de impresión	Descripción
On	La imagen se imprimirá utilizando los colores estándar de la impresora. Se utilizan los datos Exif de la imagen para hacer correcciones automáticas.
Off	No se aplicará ninguna corrección automática.
Vivid	La imagen se imprimirá con una mayor saturación, para producir azules y verdes más vivos.
NR	El ruido de la imagen se reduce antes de la impresión.
B/W B/N	Imprime en blanco y negro con negros verdaderos.
B/W Tono frío	Imprime en blanco y negro con negros fríos, azulados.
B/W Tono cálido	Imprime en blanco y negro con negros cálidos, amarillentos.
Natural	Imprime la imagen con los colores y contraste reales. No se aplica ningún ajuste automático de color.
Natural M	Las características de impresión son las mismas que las del ajuste "Natural". No obstante, este ajuste permite realizar ajustes de impresión más precisos que con "Natural".
Predeter.	La impresión variará en función de la impresora. Para obtener más información, consulte las instrucciones de la impresora.

* Cuando cambie los efectos de impresión, se reflejarán en la imagen que se muestra arriba a la izquierda. Observe que la imagen impresa puede ser ligeramente diferente de la imagen mostrada, que es solamente una aproximación. Esto también se aplica a las opciones de [Luminosidad] y [Ajust. niveles] de la página 310.



5 Ajuste la impresión de fecha y número de archivo.

- Realice los ajustes necesarios.
- Seleccione <[On]> y, a continuación, presione <[SET]>.
- Haga los ajustes que desee y, a continuación, presione <[SET]>.



6 Ajuste el número de copias.

- Realice los ajustes necesarios.
- Seleccione <[1 copias]> y, a continuación, presione <[SET]>.
- Ajuste el número de copias y, a continuación, presione <[SET]>.



7 Inicie la impresión.


- Seleccione [Imprimir] y, a continuación, presione <[SET]>.

! Cuando estampe la información de disparo (p. 307) de una imagen tomada con ISO 51200, H1 o H2, es posible que no se estampe la sensibilidad ISO correcta.



- El ajuste [**Predeter.**] aplicado a los efectos de impresión y otras opciones son ajustes del fabricante que fueron establecidos como ajustes predeterminados de la impresora. Consulte las instrucciones de la impresora para conocer los ajustes de [**Predeter.**].
- En función del tamaño del archivo de la imagen y de la calidad de grabación de imágenes, es posible que la impresión tarde en comenzar tras seleccionar [Imprimir].
- Si se ha aplicado la corrección de inclinación de la imagen (p. 311), es posible que la imagen tarde más en imprimirse.
- Para detener la impresión, presione <[SET]> mientras aparece [Parada] y, a continuación, seleccione [OK].
- Si ejecuta [**4: Borrar los ajustes de cámara**] (p. 58), todos los ajustes recuperarán sus valores predeterminados.

Ajuste de efectos de impresión



En el paso 4 de la página 308, seleccione el efecto de impresión. Cuando se resalte el icono <INFO> junto a <INFO>, puede presionar el botón <INFO>. Entonces podrá ajustar los efectos de impresión. Lo que puede ajustar y lo que se muestra depende de la selección realizada en el paso 4.

● Luminosidad

Es posible ajustar la luminosidad de la imagen.

● Ajust. niveles

Cuando seleccione **[Manual]**, podrá cambiar la distribución del histograma y ajustar la luminosidad y el contraste de la imagen.

Mientras se muestra la pantalla Ajust. niveles, presione el botón <INFO> para cambiar la posición de <▲>.

Gire el dial <◉> para ajustar libremente el nivel de sombras (0 - 127) o de altas luces (128 - 255).



● Iluminador

Tiene efecto en condiciones de contraluz, que pueden hacer que la cara del motivo aparezca oscura. Cuando se ajuste **[On]**, la cara se aclarará para la impresión.

● C. ojos rojos

Tiene efecto en las fotografías con flash, cuando el motivo aparece con ojos rojos. Cuando se ajuste **[On]**, los ojos rojos se corregirán para la impresión.

-  ● Los efectos [ Iluminador] y **[C. ojos rojos]** no se mostrarán en la pantalla.
- Cuando seleccione **[Ajust. detalle]**, puede realizar los ajustes de **[Contraste]**, **[Saturación]**, **[Tono color]** y **[Equil. color]**. Para ajustar **[Equil. color]**, use <◉>. B representa el azul, A el ámbar, M el magenta y G el verde. El equilibrio de color de la imagen se corregirá hacia el color seleccionado.
- Si selecciona **[Anul. ajustes]**, todos los ajustes de efectos de impresión recuperarán sus valores predeterminados.

Recorte de la imagen

Corrección de inclinación



Puede recortar la imagen e imprimir solamente la parte recortada, como si se hubiera recompuesto la imagen.

Ajuste el recorte justo antes de imprimir. Si ajusta el recorte y, a continuación, los ajustes de impresión, puede que deba volver a ajustar el recorte antes de imprimir.

- 1 En la pantalla de ajuste de impresión, seleccione **[Recortar]**.
- 2 Ajuste el tamaño, la posición y el formato del marco de recorte.

- Se imprimirá la parte de la imagen que quede dentro del marco de recorte. El formato del marco de recorte puede cambiarse con **[Parám. papel]**.

Cambio de tamaño del marco de recorte

Gire el dial  para cambiar el tamaño del marco de recorte. Cuanto menor sea el marco de recorte, mayor será la ampliación de la imagen para impresión.

Desplazamiento del marco de recorte

Use  para mover el marco sobre la imagen en vertical o en horizontal. Mueva el marco de recorte de modo que cubra el área de la imagen que desee.

Giro del marco

Al presionar el botón **<INFO>**, la orientación del marco de recorte cambia entre horizontal y vertical. Esto permite crear una impresión con orientación vertical a partir de una imagen horizontal.

Corrección de inclinación de la imagen

Girando el dial , puede ajustar el ángulo de inclinación de la imagen en ± 10 grados en incrementos de 0,5 grados. Cuando ajuste la inclinación de la imagen, el icono  de la pantalla se pondrá azul.

- 3 Presione **<SET>** para salir del recorte.

- Volverá a aparecer la pantalla de ajustes de la impresión.
- Puede comprobar el área de imagen recortada en la esquina superior izquierda de la pantalla de ajuste de la impresión.



- En función de la impresora, es posible que la parte de la imagen recortada no se imprima según lo especificado.
- Cuanto menor sea el marco de recorte ajustado, más granulada será la apariencia de la imagen en la impresión.
- Al recortar la imagen, observe la pantalla LCD de la cámara. Si visualiza la imagen en la pantalla de un televisor, el marco de recorte puede no aparecer de forma precisa.



Gestión de errores de impresión

Si soluciona un error de impresión (falta de tinta, de papel, etc.) y selecciona **[Seguir]** para reanudar la impresión, pero la impresión no continúa, utilice la impresora para reanudar la impresión. Para obtener información detallada sobre cómo reanudar la impresión, consulte las instrucciones de la impresora.

Mensajes de error

Si se produce un error durante la impresión, aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD de la cámara. Presione **<SET>** para detener la impresión. Después de resolver el problema, reanude la impresión. Para obtener información sobre cómo solucionar un problema de impresión, consulte las instrucciones de la impresora.

Error papel

Compruebe si el papel está cargado correctamente en la impresora.

Error tinta

Compruebe el nivel de tinta de la impresora y el depósito de residuos de tinta.

Error Hard

Compruebe si hay algún problema en la impresora que no tenga que ver con el papel ni la tinta.

Error fichero

La imagen seleccionada no se puede imprimir mediante PictBridge. Las imágenes tomadas con una cámara diferente o editadas con un ordenador quizá no se puedan imprimir.

Formato de orden de impresión digital (DPOF) ■


Puede ajustar el tipo de impresión, la impresión de la fecha y la impresión del número de archivo. Los ajustes de impresión se aplican en todas las imágenes cuya impresión se ordene. (No se pueden establecer los ajustes por separado para cada imagen.)

Ajuste de las opciones de impresión



1 Seleccione [Orden impresión].

- Bajo la ficha [▶1], seleccione [Orden impresión] y, a continuación, presione <SET>.




2 Seleccione [Config.].

- Seleccione [Config.] y, a continuación, presione <SET>.


3 Ajuste la opción como desee.

- Ajuste [Tipo impresión], [Fecha] y [Nº archivo].
- Seleccione la opción que va a ajustar y, a continuación, presione <SET>. Seleccione el ajuste que desee y, a continuación, presione <SET>.

[Tipo impresión]



[Fecha]



[Nº archivo]



Tipo impresión		Normal	Imprime una imagen en una hoja.
		Índice	Se imprimen varias imágenes en miniatura en una hoja.
		Ambos	Imprime la imagen normal y el índice.
Fecha	On	[On] imprime la fecha grabada.	
	Off		
Nº archivo	On	[On] imprime el número de archivo.	
	Off		

4 Salga del ajuste.


- Presione el botón <MENU>.
- Volverá a aparecer la pantalla de orden de impresión.
- A continuación, seleccione **[Sel. imag.]**, **[Por■]**, o **[Toda imag]** para indicar las imágenes a imprimir.

- Aunque **[Fecha]** y **[Nº archivo]** se ajusten en **[On]**, es posible que la fecha o el número de archivo no se impriman, según el ajuste de tipo de impresión y el modelo de impresora.
- En las copias **[Índice]**, no se puede ajustar **[Fecha]** y **[Nº archivo]** en **[On]** a la vez.
- Al imprimir con DPOF, debe utilizar la tarjeta cuyas especificaciones de orden de impresión se hayan ajustado. No funcionará si se limita a extraer las imágenes de la tarjeta e intenta imprimirlas.
- Es posible que algunas impresoras y establecimientos de acabado fotográfico compatibles con DPOF no puedan imprimir las imágenes según lo especificado. Si ocurre esto con su impresora, consulte las instrucciones de la misma. También puede informarse sobre la compatibilidad en el establecimiento de acabado fotográfico al hacer su pedido de copias.
- No inserte en la cámara una tarjeta cuyo orden de impresión se haya ajustado con una cámara diferente y, a continuación, intente especificar un orden de impresión. Es posible que la orden de impresión no funcione o se sobrescriba. Además, en función del tipo de imagen, quizá no sea posible la orden de impresión.

 Las imágenes RAW y los vídeos no se pueden incluir en órdenes de impresión. Puede imprimir imágenes RAW con PictBridge (p. 304).

Orden de impresión

● Sel. imag.





Seleccione y pida las imágenes una por una. Si presiona el botón <Q> y gira el dial <☀> en sentido antihorario, puede seleccionar una imagen en una visualización de tres imágenes. Para volver a la visualización de una única imagen, gire el dial <☀> en sentido horario. Presione el botón <MENU> para guardar la orden de impresión en la tarjeta.

[Normal] [Ambos]

Presione <SET> y se cursará una orden de impresión de una copia de la imagen que se muestra. Puede girar el dial <☀> para ajustar la cantidad, hasta 99.

[Índice]

Presione <SET> para incluir las imágenes con una marca de verificación <✓> en la impresión del índice.



● Por


Seleccione **[Marcar todo en la carpeta]** y seleccione la carpeta. Se cursará una orden de impresión de una copia de todas las imágenes de la carpeta. Si selecciona **[Borrar todo en la carpeta]** y selecciona la carpeta, se cancelará la orden de impresión de la carpeta entera.

● Toda imag

Si selecciona **[Marcar todo en la tarjeta]**, se ajustará la impresión de una copia de todas las imágenes de la tarjeta. Si selecciona **[Borrar todo en la tarjeta]**, se cancelará la orden de impresión de todas las imágenes de la tarjeta.



- Tenga en cuenta que las imágenes RAW y los vídeos no se incluirán en la orden de impresión aunque ajuste “Por ” o “Toda imag”.
- Si utiliza una impresora PictBridge, no imprima más de 400 imágenes en cada orden de impresión. Si la orden de impresión especifica más imágenes, es posible que algunas de las imágenes no se impriman.



Con una impresora PictBridge, puede imprimir imágenes fácilmente con DPOF.

1 Prepare la impresión.

- Consulte la página 304. Siga el procedimiento “Conexión de la cámara a una impresora” hasta el paso 5.

2 Bajo la ficha [▶ 1], seleccione [Orden impresión].

3 Seleccione [Imprimir].

- [Imprimir] sólo se mostrará si la cámara está conectada a una impresora y es posible imprimir.

4 Realice el ajuste de [Parám. papel] (p. 306).

- Ajuste los efectos de impresión (p. 308) que sean necesarios.

5 Seleccione [OK].

- Antes de imprimir, no olvide ajustar el tamaño del papel.
- Algunas impresoras no pueden imprimir el número de archivo.
- Si se ajusta [Bordeado], es posible que algunas impresoras impriman la fecha en el borde.
- Según la impresora, puede que la fecha resulte poco visible si se imprime sobre un fondo luminoso o sobre el borde.

- Bajo [Ajust. niveles], no se puede seleccionar [Manual].
- Si ha detenido la impresión y desea reanudar la impresión de las demás imágenes, seleccione [Resumen]. Tenga en cuenta que la impresión no se reanuda si la detiene y se da cualquiera de estas situaciones:
 - Antes de reanudar la impresión, cambió la orden de impresión o eliminó imágenes incluidas en la orden de impresión.
 - Cuando ajustó el índice, cambió el ajuste de papel antes de reanudar la impresión.
 - Cuando hizo una pausa en la impresión, la capacidad restante en la tarjeta era baja.
- Si se produce un problema durante la impresión, consulte la página 312.

Transferencia de imágenes a un ordenador personal ■

Puede conectar la cámara a un ordenador personal y manejar la cámara para transferir las imágenes de la tarjeta al ordenador personal. Esto se denomina transferencia directa de imágenes.

La transferencia directa de imágenes se realiza y se controla desde la cámara, mientras se muestra la interfaz en la pantalla LCD de la cámara.


Las imágenes transferidas al ordenador personal se guardarán en la carpeta **[Imágenes]** o **[Mis imágenes]** y se organizarán en subcarpetas según la fecha de toma.

⚠ Antes de conectar la cámara a un ordenador personal, no olvide instalar el software suministrado (EOS Solution Disk en CD-ROM) en el ordenador personal.

Para ver el procedimiento de instalación del software suministrado, consulte la página 410.


Preparación para la transferencia de imágenes


1 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en **<OFF>**.



2 Conecte la cámara al ordenador personal.

- Utilice el cable interfaz que se proporciona con la cámara.
- Conecte el cable al terminal **<DIGITAL>** de la cámara con el icono **<↔>** de la clavija del cable orientado hacia la parte delantera de la cámara.
- Conecte la clavija del cable al terminal USB del ordenador personal.






3 Sitúe el interruptor de alimentación de la cámara en <ON>.

- Cuando el ordenador personal le pida que seleccione un programa, seleccione **[EOS Utility]**.
- La pantalla de EOS Utility aparecerá en el ordenador personal.

! Cuando aparezca la pantalla de EOS Utility, no utilice EOS Utility. Si se muestra cualquier pantalla diferente de la pantalla de nivel superior de EOS Utility, no se mostrará **[Transfer. directa]** en el paso 5 de la página 320. (La función de transferencia de imágenes no estará disponible.)

-
- Si no aparece la pantalla de EOS Utility, consulte las instrucciones del software en PDF (p. 413) del CD-ROM EOS Software Instruction Manuals Disk.
 - Antes de desconectar el cable, apague primero la cámara. Tome la clavija (no el cable) para tirar del cable.
 - También puede transferir imágenes a un servidor ftp mediante una red LAN por cable conectada al terminal Ethernet RJ-45 (p. 21). Para obtener información detallada, consulte las “Instrucciones de red LAN por cable” en EOS Wired LAN Instruction Manuals Disk.

MENU Transferencia de imágenes RAW+JPEG







Para las imágenes RAW+JPEG, puede especificar qué imágenes transferir. En la página siguiente, en el paso 2, seleccione **[Transf. RAW+JPEG]** y seleccione las imágenes que va a transferir: **[Sólo JPEG]**, **[Sólo RAW]** o **[RAW+JPEG]**.

! El ajuste **[Transf. RAW+JPEG]** cambiará automáticamente en relación con el ajuste de **[Ajustes de comunicación]** → **[Ajustes de red]** → **[Config]** → **[Tipo/Tamaño transf.]** → **[Transf. RAW+JPEG]**.

MENU Seleccione las imágenes que desee transferir

● Sel. imag.



1 Seleccione [Transferencia de imagen].

- Bajo la ficha [2], seleccione [Transferencia de imagen] y, a continuación, presione <SET>.

2 Seleccione [Sel Imagen/transfer].

- Seleccione [Sel Imagen/transfer] y, a continuación, presione <SET>.

3 Seleccione [Sel. imag.].


- Seleccione [Sel. imag.] y, a continuación, presione <SET>.

4 Seleccione la imagen que desee transferir.

- Gire el dial <DISP> para seleccionar la imagen a transferir y, a continuación, presione <SET>.
- Gire el dial <DISP> para mostrar <✓> en la esquina superior izquierda de la pantalla y, a continuación, presione <SET>.
- Si presiona el botón <Q> y gira el dial <DISP> en sentido antihorario, puede seleccionar una imagen en una visualización de tres imágenes. Para volver a la visualización de una única imagen, gire el dial <DISP> en sentido horario.
- Para seleccionar otras imágenes a transferir, repita el paso 4.
- Para volver a la pantalla del paso 3, presione el botón <MENU>.



- Cuando esté seleccionado [Sel. imag.], puede comprobar el estado de transferencia de la imagen en la esquina superior izquierda de la pantalla: Sin marca: no seleccionada. ✓: seleccionada para transferencia. ✕: transferencia fallida. ○: transferida.
- Los procedimientos para [Transf. RAW+JPEG] de la página 318 y los pasos 1 a 4 anteriores se pueden realizar también mientras la cámara no está conectada a un ordenador personal.



5 Transfiera la imagen.

- En la pantalla del ordenador, compruebe que se muestre la pantalla superior de EOS Utility.
- Seleccione [**Transfer. directa**] y, a continuación, presione <[SET]>.
- En la pantalla de confirmación, seleccione [**OK**] y las imágenes se transferirán al ordenador personal.
- Las imágenes seleccionadas con [**Sel. [icon]**] y [**Toda imag**] también se pueden transferir de esta manera.

● Sel. [icon]

Seleccione [**Sel. [icon]**] y seleccione [**No transf. imág. Carpeta**].

Cuando seleccione una carpeta, se seleccionarán todas las imágenes de esa carpeta que no se hayan transferido aún al ordenador personal.

Si selecciona [**Fallo transf. imág. carpeta**], se seleccionarán las imágenes de la carpeta seleccionada cuya transferencia haya resultado fallida.

Si selecciona [**Borrar hist. transf carpetas**] borrará el historial de transferencia de las imágenes de la carpeta seleccionada. Después de borrar el historial de transferencia, puede seleccionar [**No transf. imág. Carpeta**] y transferir de nuevo todas las imágenes de la carpeta.

● Toda imag

Si está seleccionado [**Toda imag**] y se selecciona [**No transf. imág. tarjeta**], se seleccionarán todas las imágenes de la tarjeta que no se hayan transferido aún a un ordenador personal.

Para ver una descripción de [**Fallo transf. imágs. tarjeta**] y [**Borrar hist. transf. tarjeta**], consulte “Sel. [icon]” más arriba.

- Si se muestra en el ordenador personal cualquier pantalla que no sea la pantalla de nivel superior de EOS Utility, no se mostrará [**Transfer. directa**].
- Durante la transferencia de imágenes no se pueden utilizar algunas opciones de menú.

- También se pueden transferir vídeos.
- Se pueden transferir hasta 9.999 imágenes como un lote.
- Durante la transferencia de imágenes se puede disparar.

12

Personalización de la cámara

Es posible personalizar distintas características de la cámara con funciones personalizadas para adaptarlas a sus preferencias al tomar fotografías.

También puede registrar los ajustes actuales de la cámara bajo los modos de disparo <C1>, <C2> o <C3>, o guardar los ajustes de la cámara en una tarjeta.

MENU Funciones personalizadas

C.Fn1: Exposure (Exposición)

		 Disparo VD	 Grabación de vídeo
Aumento nivel de exposición	p. 324	☐	☐
Increment. ajuste de sensib. ISO		☐	En M
Cancelar ahorquillado auto		☐	(Foto, con ahorquillado WB ajustado)
Secuencia de ahorquillado	p. 325	☐	
Nº de disparos ahorquillados		☐	
Med. puntual rel. punto AF	p. 326		
Desplazamiento de seguridad		☐	

C.Fn2: Exposure (Exposición)

Limitar modos de disparo	p. 327	☐	☐
Limitar modos medición			
Medición usada en exp. man.			
Ajustar gama velocidad obtur.	p. 328	☐	☐
Ajustar gama de aberturas		☐	☐
Microajuste de AE	p. 329	☐	☐
Microajuste de FE		☐	

C.Fn3: Drive (Avance)

Veloc. disparos en serie	p. 330	☐	(Foto)
Nº disparos en serie limitado		☐	(Foto)
Restringir modos de avance		☐	(Foto)

 Las funciones personalizadas sombreadas no funcionan durante el disparo con Visión en Directo (VD) o la grabación de vídeo. (Los ajustes se desactivan.)

C.Fn4: Display/Operation (Mostrar imagen/ Funcionamiento)

		 Disparo VD	 Grabación de vídeo
Pantalla de enfoque	p. 331		
Info. visor durante exposic.	p. 332		
Iluminación LCD durante "B"		○	
Ajuste de la tarjeta de grabación y el tamaño de imagen			

C.Fn5: Operation (Funcionamiento)

Dirección del dial en Tv/Av	p. 333	○	En M
Ajuste Av sin objetivo		○	En M
Bloqueo función múltiple		○	○
Controles personalizados	p. 334	Depende del ajuste	
 función del botón		(Durante la revisión de imagen tras la captura)	

C.Fn6: Others (Otros)

Añadir información recorte	p. 335	○	(Foto)
Duración del temporizador		[Temp. tras disparo] solamente	
Retardo disparo obturador	p. 336		
Calidad de audio de notas		(Durante la revisión de imagen tras la captura)	
Opción borrado predet.		(Reproducción)	

C.Fn7: Clear (Borrar)

Si selecciona [**Fn7: Borrar func. personalizadas (C.Fn)**] borrará todos los ajustes de funciones personalizadas.

 Aunque se borren todas las funciones personalizadas, los ajustes para [**Fn4: Pantalla de enfoque**] y [**Fn5: Controles personalizados**] permanecerán sin cambios. Además, aunque los ajustes realizados no se borrarán, [**Fn2: Microajuste de AE**] y [**Fn2: Microajuste de FE**] se ajustarán en [Desactivar].

MENU Ajustes de funciones personalizadas

AF	AF	AF	AF	AF	AF
*****	*****	*****	*****	*****	*****
C.Fn1: Exposure					
Aumento nivel de exposición				1/3	
Incrém. ajuste de sensib. ISO				1/3	
Cancelar ahorquillado auto				ON	
Secuencia de ahorquillado				0-+	
Nº. de disparos ahorquillados				3	
Med. puntual rel. punto AF				[]	
Desplazamiento de seguridad				OFF	

Bajo la ficha [...], es posible personalizar diversas características de la cámara para adaptarlas a sus preferencias fotográficas. Los ajustes diferentes de los predeterminados se mostrarán en azul.

C.Fn1: Exposure (Exposición)

Aumento nivel de exposición

1/3: 1/3 punto, Compensación de la exposición 1/3 de punto

Ajusta incrementos de 1/3 punto para la velocidad de obturación, la abertura, la compensación de exposición y la compensación de la exposición con flash.

1/1: 1 punto, Compensación de la exposición 1/3 de punto

Ajusta incrementos de punto entero para la velocidad de obturación y la abertura, e incrementos de 1/3 de punto para la compensación de la exposición y la compensación de la exposición con flash.

1/2: 1/2 punto, Compensación de la exposición 1/2 punto

Ajusta incrementos de 1/2 punto para la velocidad de obturación, la abertura, la compensación de exposición y la compensación de la exposición con flash.

Incrém. ajuste de sensib. ISO

1/3: 1/3 de punto

1/1: 1 punto

Cancelar ahorquillado auto

ON: Activado

Cuando sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>, se cancelarán los ajustes de AEB y del ahorquillado del balance de blancos. AEB también se cancelará cuando el flash esté listo para disparar, o si cambia a la grabación de vídeo.

OFF: Desactivado

Los ajustes AEB y ahorquillado WB no se cancelarán aunque se sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>. (Si el flash está listo para disparar o si cambia a la grabación de vídeo, AEB se cancelará temporalmente, pero se conservará el intervalo de AEB.)

Secuencia de ahorquillado

Es posible cambiar la secuencia de disparos AEB y la secuencia de ahorquillado del balance de blancos.

0 - +: 0, -, +

- 0+: -, 0, +

+0 - : +, 0, -

AEB	Ahorquillado del balance de blancos	
	Dirección B/A	Dirección M/G
0 : Exposición estándar	0 : Balance de blancos estándar	0 : Balance de blancos estándar
- : Exposición reducida	- : Tendencia azul	- : Tendencia magenta
+ : Exposición aumentada	+ : Tendencia ámbar	+ : Tendencia verde

Nº de disparos ahorquillados

El número de disparos realizados con AEB y el ahorquillado del balance de blancos puede cambiarse de los 3 disparos habituales a 2, 5 ó 7 disparos. Cuando se ajusta [**Secuencia de ahorquillado: 0, -, +**], los disparos ahorquillados se tomarán como se muestra en la tabla siguiente.

3: 3 disparos

2: 2 disparos

5: 5 disparos

7: 7 disparos

(Incrementos de 1 punto)

	Disparo 1	Disparo 2	Disparo 3	Disparo 4	Disparo 5	Disparo 6	Disparo 7
3: 3 disparos	Estándar (0)	-1	+1				
2: 2 disparos	Estándar (0)	±1					
5: 5 disparos	Estándar (0)	-2	-1	+1	+2		
7: 7 disparos	Estándar (0)	-3	-2	-1	+1	+2	+3



Si se ajusta [**2 disparos**], puede seleccionar el lado + o - cuando ajuste el intervalo de AEB.

Med. puntual rel. punto AF

Puede activar o desactivar la medición puntual vinculada al punto AF en el modo de medición <[]>.

Solo punto AF central

Independientemente del punto AF seleccionado actualmente, la medición puntual siempre estará vinculada al punto AF central del visor.

Rel. con punto AF activo

La medición puntual estará vinculada al punto AF seleccionado manualmente. Si el modo de selección del área AF se ajusta en la selección automática de 61 puntos o en Zona AF (selección automática de zona), la medición puntual se realiza en el centro del visor.

Desplazamiento de seguridad

OFF: Desactivado

Tv/Av: Velocidad de obturación/Abertura

Esta función tiene efecto en los modos AE con prioridad a la velocidad de obturación (**Tv**), y AE con prioridad a la abertura (**Av**). Si cambia la luminosidad del motivo y no se puede obtener la exposición estándar dentro del intervalo de exposición automática, la cámara cambiará automáticamente el ajuste seleccionado manualmente para obtener una exposición estándar.

ISO: Sensibilidad ISO

Esta función tiene efecto en los modos AE programada (**P**), AE con prioridad a la velocidad de obturación (**Tv**), y AE con prioridad a la abertura (**Av**). Si cambia la luminosidad del motivo y no se puede obtener la exposición estándar dentro del intervalo de exposición automática, la cámara cambiará automáticamente la sensibilidad ISO ajustada manualmente para obtener una exposición estándar.

 Si la función de cambio de seguridad se establece automáticamente en ISO 32000 o superior (cuando la temperatura interna de la cámara es baja, ISO 20000 o superior), cuando [Sensibilidad ISO] se activa, la velocidad de disparo continuo máxima en <[]H> será de aproximadamente 10 disparos/seg.

- Bajo [2: Ajustes de sensibilidad ISO], aunque se modifique el ajuste de [Gama sensib. ISO] o [Vel. obt. mín.] respecto al ajuste predeterminado, el desplazamiento de seguridad lo anulará si no se puede obtener una exposición estándar.
- Las sensibilidades mínima y máxima del desplazamiento de seguridad utilizando la sensibilidad ISO estarán determinadas por el ajuste de [Gama ISO auto] (p. 131). Sin embargo, si la sensibilidad ISO ajustada manualmente supera [Gama ISO auto], el desplazamiento de seguridad la ampliará hasta la sensibilidad ISO ajustada manualmente.
- Si se ajusta [Vel. obturación/Abertura] o [Sensibilidad ISO], el desplazamiento de seguridad tendrá efecto si es necesario, incluso cuando se utilice el flash.

C.Fn2: Exposure (Exposición)

Limitar modos de disparo

Puede restringir los modos de disparo seleccionables con el botón <MODE>. Seleccione un modo de disparo (**M**/**Tv**/**Av**/**P**/**BULB**/**C1**/**C2**/**C3**) que vaya a hacer seleccionable y presione <SET> para anexionarle una marca de verificación <✓>.



- Los ajustes de modos de disparo restringidos no se registran a C1, C2 y C3.
- Se debe marcar al menos un modo de disparo <✓>.

Limitar modos medición

Puede restringir los modos de medición seleccionables con el botón <[M]>. Seleccione un modo de medición ([M]/[C]/[P]/[A]) que vaya a hacer seleccionable y, a continuación, presione <SET> para anexionar una marca de verificación <✓>.



- Se debe marcar al menos un modo de medición <✓>.

Medición usada en exp. man.

Puede ajustar el modo de medición que se utilizará en el modo de disparo <M>.

✓ [M] Modo medición especificado

Se utiliza el modo de medición ajustado actualmente.

[M] Medición evaluativa

[C] Medición parcial

[P] Medición puntual

[A] Medición promediada con preponderancia central



- Si se ajusta [M]/[C]/[P]/[A], al presionar el botón <[M]> durante el disparo con exposición manual no se seleccionará el modo de medición.

Ajustar gama velocidad obtur.

Puede ajustar el intervalo de velocidades de obturación. En los modos <**Tv**> y <**M**>, puede ajustar manualmente la velocidad de obturación dentro del intervalo que haya ajustado. En los modos <**P**> y <**Av**>, la velocidad de obturación se ajustará automáticamente dentro del intervalo de velocidades de obturación que haya ajustado.

Velocidad más alta

Puede ajustar de 1/8000 seg. a 15 seg.

Velocidad más baja

Puede ajustar de 30 seg. a 1/4000 seg.

Ajustar gama de aberturas

Puede ajustar el intervalo de abertura. En los modos <**Av**> y <**M**>, puede ajustar manualmente la abertura dentro del intervalo de aberturas que haya ajustado. En los modos <**P**> y <**Tv**>, la abertura se ajustará automáticamente dentro del intervalo de aberturas que haya ajustado.

Abertura mín. (f/máximo)

Puede ajustarla de f/91 a f/1,4.

Abertura máx. (f/mínimo)

Puede ajustarla de f/1,0 a f/64.

 El intervalo de aberturas ajustables variará en función de las aberturas máxima y mínima del objetivo.

Microajuste de AE

-  Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste solamente si es necesario. Tenga en cuenta que la realización de este ajuste puede impedir que se obtenga la exposición correcta.

Puede ajustar con precisión la medición para la exposición estándar. Este ajuste puede ayudar, incluso sin compensar la exposición, si la exposición automática siempre provoca que la imagen se vea demasiado oscura o demasiado luminosa.

OFF: Desactivar

ON: Activar

Seleccione **[Activar]** y presione el botón **<[Q]>**. Aparecerá la pantalla de ajuste. El ajuste puede hacerse hasta ± 1 punto en incrementos de $1/8$ de punto. Si la medición de la exposición tiende a subexponer, ajústela en el lado más (+). Si tiende a sobreexponer, ajústela en el lado menos (-).

Microajuste de FE

-  Normalmente, este ajuste no es necesario. Haga este ajuste solamente si es necesario. Tenga en cuenta que la realización de este ajuste puede impedir que se obtenga la exposición correcta con flash.

Puede ajustar con precisión la exposición con flash estándar de la cámara. Este ajuste puede ayudar, incluso sin compensar la exposición del flash, si la exposición automática del flash siempre provoca que el motivo se vea demasiado oscuro o demasiado luminoso.

OFF: Desactivar

ON: Activar

Seleccione **[Activar]** y presione el botón **<[Q]>**. Aparecerá la pantalla de ajuste. El ajuste puede hacerse hasta ± 1 punto en incrementos de $1/8$ de punto. Si la medición de la exposición del flash tiende a subexponer el motivo principal, ajústela en el lado más (+). Si tiende a sobreexponer el motivo principal, ajústela en el lado menos (-).

C.Fn3: Drive (Avance)

Veloc. disparos en serie

Puede ajustar la velocidad de disparos en serie para <□H> disparo en serie de alta velocidad y <□L> disparo en serie de baja velocidad.

Alta velocidad

Puede ajustarla de 2 a 12 disparos/seg.

Baja velocidad

Puede ajustarla de 1 a 11 disparos/seg.

Si establece 12 u 11 disparos/seg. para <□H> u 11 disparos/seg. para <□L> y usa ISO 32000 o superior (cuando la temperatura interna de la cámara es baja, ISO 20000 o superior), la velocidad de disparo continuo máxima será de aproximadamente 10 disparos/seg. Si se activa la ISO automática y se establece automáticamente una ISO 32000 o superior (cuando la temperatura interna de la cámara es baja, ISO 20000 o superior), la velocidad de disparo continuo máxima será de aproximadamente 10 disparos/seg.

Nº disparos en serie limitado

Puede limitar la ráfaga máxima durante el disparo en serie de modo que la cámara deje de disparar después de tomar el número ajustado de disparos en serie. Puede ajustarla entre 2 y 99 disparos. Presione el botón <🗑> para devolver el ajuste a [Desactiv.].

Si se ajusta [Desactiv.], el disparo en serie puede continuar hasta la ráfaga máxima (p. 126) que se muestra en el visor.

Restringir modos de avance

Puede restringir los modos de avance seleccionables con el botón <AF•DRIVE>. Seleccione un modo de avance (□/□H/□L/🔄/🔄¹⁰/🔄²/🔄₁₄) que vaya a hacer seleccionable y, a continuación, presione <SET> para adjuntar una marca de verificación <✓>.

- **No se puede seleccionar <□H> con el botón <AF•DRIVE> en el ajuste predeterminado.** Para hacer <□H> seleccionable para el disparo en serie a velocidad súper alta, adjunte una marca de verificación <✓> (p. 113).
- Se debe marcar al menos un modo de avance <✓>.

C.Fn4: Display/Operation (Mostrar imagen/Funcionamiento)

Pantalla de enfoque

Puede cambiar la pantalla de enfoque por una pantalla de enfoque de la serie Ec más adecuada para sus propósitos fotográficos. **Si cambia la pantalla de enfoque, cambie este ajuste por el correspondiente al tipo de pantalla de enfoque para obtener la exposición correcta.**

Std.:  Ec-CV

Pantalla de enfoque estándar.

:  Ec-A, B, D, H, I, L

Para las pantallas láser matte.



- Dado que las pantallas de enfoque Ec-A/B/I/L tienen un prisma en el centro, no es posible obtener exposiciones correctas con la medición evaluativa o la medición puntual central. Utilice la medición promediada con preponderancia central o la medición puntual vinculada al punto AF (excepto el punto AF central).
- Debido a que las pantallas de enfoque Ec-A/B/I/L tienen un prisma en el centro, es posible que no se logre el enfoque automático basado en la información facial y de color de los motivos situados en el centro del visor, aunque se haya ajustado [Sel. pt AF auto: AF iTR EOS] en [Activada] (p. 96).
- Aunque se puede instalar en la cámara una pantalla de enfoque Ec-C/CII/CIII/CIV/N/R/S, no se obtendrá la exposición correcta. Utilice un fotómetro disponible en el mercado para ajustar una exposición manual o ajustar la compensación de la exposición y disparar.
- El marco del área AF que se muestra en las pantallas de enfoque Ec-CIII/CIV/N/S es diferente del área AF de esta cámara.



Para cambiar la pantalla de enfoque, consulte las instrucciones que acompañan a la pantalla de enfoque.

Info. visor durante exposic.

Puede activar o desactivar la información que se muestra en el visor durante la exposición.

OFF: Desactivada

ON: Activada

La información del visor se mostrará incluso durante la exposición. Esto es útil cuando se desea comprobar el ajuste de exposición, el número de disparos posibles, etc., durante el disparo en serie.

 Cuando se ajuste el modo de disparo en "B", no se mostrará la información en el visor aunque se haya ajustado [**Activada**].

Iluminación LCD durante "B"

Puede ajustar el comportamiento de la iluminación del panel LCD durante las exposiciones "B", por ejemplo si permanece encendido durante la exposición, y si se apaga o permanece encendido cuando se presiona el botón <⏏>.

OFF: Desactivada

Cuando se inicia la exposición "B", la iluminación del panel LCD se apaga. Al presionar el botón <⏏> durante una exposición "B", el panel LCD se ilumina durante 6 seg.

ON: Activada durante "B"

El panel LCD permanece iluminado hasta que finaliza la exposición "B". Esto es útil cuando se está tomando una exposición "B" con poca luz y se desea comprobar el tiempo de exposición.

Ajuste de la tarjeta de grabación y el tamaño de imagen

Cuando presione el botón <⏏> para seleccionar la tarjeta o ajustar el tamaño de la imagen, puede elegir hacerlo con el panel LCD posterior o con la pantalla del menú.

 **Panel LCD posterior**

Puede presionar el botón <⏏> y girar el dial <⏏> o <⏏> mientras observa el panel LCD posterior.

 **Pantalla LCD**

Cuando presione el botón <⏏>, aparecerá la pantalla [**Func. grabar+sel. tarj./carp.**] o [**Tipo/tam. img.**]. Al presionar el botón se alterna entre las dos pantallas.

C.Fn5: Operation (Funcionamiento)

Dirección del dial en Tv/Av

 **Normal**

 **Dirección inversa**

Puede invertir la dirección de giro del dial cuando se ajustan la velocidad de obturación y la abertura.

En el modo de disparo <M>, se puede invertir la dirección de giro del dial < > y < >. En los demás modos de disparo, solo se invertirá la dirección de giro del dial < >. La dirección del giro del dial < > será la misma para el modo <M> y para ajustar la compensación de la exposición.

Ajuste Av sin objetivo

Puede ajustar si aún se podrá ajustar la abertura cuando no haya ningún objetivo montado en la cámara.

OFF: Desactivada

ON: Activada

Puede ajustar la abertura con la cámara incluso cuando no haya ningún objetivo montado. Esto es útil para la fotografía de estudio, cuando la abertura está ya determinada, dado que se puede ajustar la abertura de antemano.

Bloqueo de función múltiple

Cuando se sitúa el interruptor de alimentación en <LOCK>, se impide que < >, < > y < > cambien accidentalmente algún ajuste.

Seleccione los controles de la cámara que desee bloquear cuando el interruptor de alimentación esté situado en <LOCK> y, a continuación, presione < > para adjuntar una marca de verificación <✓> y seleccione [OK].

 **Dial principal**

El dial principal y el dial principal de la empuñadura vertical se bloquearán.

 **Dial de control rápido**

El dial de control rápido se bloqueará.

 **Multicontrolador**

El multicontrolador y el multicontrolador de la empuñadura vertical se bloquearán.



- Si intenta utilizar uno de los controles bloqueados de la cámara cuando el interruptor de alimentación esté situado en <LOCK>, se mostrará <L> en el visor y en el panel LCD superior, y aparecerá [LOCK] en la pantalla de ajustes de disparo (p. 50).
- De manera predeterminada, cuando se sitúe el interruptor de alimentación en <LOCK>, se bloqueará el dial <⊙>.
- Aunque el dial <⊙> tenga adjunta una marca de verificación <✓> y esté bloqueado, aún podrá continuar utilizando el panel táctil <⊕>.

Controles personalizados

Puede asignar funciones de uso frecuente a botones o diales de la cámara según sus preferencias. Para obtener información detallada, consulte la página 337.

⊖/⊕ función del botón

Puede cambiar la función del botón <⊖/⊕>. Durante la reproducción de imágenes, puede proteger imágenes, grabar una nota de voz y clasificar imágenes.

⊖/⊕ Proteger (mant.: grab. notas)

Para proteger una imagen, presione el botón <⊖/⊕>. Para comenzar a grabar una nota de voz, mantenga presionado el botón <⊖/⊕> durante 2 seg. Para finalizar la grabación, suelte el botón.

⊕ Grab. notas (⊖ desact.)

Al presionar el botón <⊖/⊕> se inicia inmediatamente la grabación de una nota de voz y al soltar el botón finaliza la grabación. Para proteger una imagen, utilice [▶1: Proteger imágenes].

▶/⊕ Rep. notas (mant.: grab. nota)

Cuando reproduzca una imagen que tenga una nota de voz, presione el botón <⊖/⊕> para reproducir la nota de voz. Para comenzar a grabar una nota de voz, mantenga presionado el botón <⊖/⊕> durante 2 seg. Para finalizar la grabación, suelte el botón. Para proteger una imagen, utilice [▶1: Proteger imágenes].

★ Clasif. (⊖ y ⊕ desact.)

Para clasificar una imagen, presione el botón <⊖/⊕>. Cada vez que presione el botón, la clasificación cambiará de la manera siguiente:

OFF, [★], [★], [★], [★], [★].



Si se selecciona [Clasif. (⊖ y ⊕ desact.)] y se presiona el botón <Q>, se pueden ajustar las clasificaciones seleccionables con el botón <⊖/⊕>.

C.Fn6: Others (Otros)

Añadir información recorte

Si ajusta la información de recorte, aparecerán líneas verticales para el formato ajustado en la imagen de Visión en Directo. Entonces podrá componer la toma como si estuviera disparando con una cámara de medio o de gran formato (6 x 6 cm, 4 x 5 pulgadas, etc.).

Cuando tome una foto, se añadirá a la imagen la información de formato para recortar la imagen con el software suministrado. (La imagen se graba en la tarjeta sin recortar.)

Después de transferir la imagen a un ordenador personal, puede utilizar Digital Photo Professional (software suministrado, p. 410) para recortar fácilmente la imagen al formato ajustado.

OFF: Off (formato 3:2)

6:7: Formato 6:7

6:6: Formato 6:6

5:6: Formato 10:12

3:4: Formato 3:4

5:7: Formato 5:7

4:5: Formato 4:5



- La información de recorte se registra durante el disparo con Visión en Directo, el disparo a través del visor y la toma de fotos fijas mediante la grabación de vídeo. La información de recorte no se puede grabar en los vídeos.
- Una imagen **RAW** con información de recorte adjunta no se puede recortar con el procesamiento de imagen RAW de la cámara.

Duración del temporizador

Puede cambiar cuánto tiempo permanecerán en efecto los ajustes de las funciones asociadas con un botón después de soltar el botón. Puede ajustar la duración del temporizador entre 0 seg. y 59 seg. o entre 1 min. y 60 min.

Temporizador 6 seg.

Este es el tiempo durante el cual se mantienen la medición y el bloqueo AE.

Temporizador 16 seg.

Este es el tiempo durante el cual se mantienen el bloqueo FE y la medición multipuntual.

Temp. tras disparo

Este es el tiempo durante el cual se mantiene la medición después de disparar el obturador. Normalmente, la duración del temporizador es de 2 seg. después de disparar el obturador. Una duración mayor del temporizador hará más fácil continuar usando el bloqueo AE para la misma exposición.

Retardo disparo obturador

Normalmente, el disparo del obturador se controla para obtener un retardo de tiempo de disparo estable. Si ajusta **[Acortado]**, este control de estabilización puede omitirse para acortar el retardo del disparo.

| ☐ **Estándar**

| ☒ **Acortado**

El retardo de disparo normal es de aproximadamente 0,055 seg. cuando la abertura se cierra no más de cuatro puntos (según el objetivo). Cuando se ajusta en Acortado, el retardo del tiempo de disparo es de aproximadamente 0,036 seg. A la abertura máxima, el retardo de disparo será de aproximadamente 0,036 seg. independientemente del objetivo.

 El retardo de disparo acortado variará en función del objetivo y del ajuste de abertura.

Calidad de audio de notas

Puede ajustar la calidad de audio cuando grabe una nota de voz.

48kHz: Alta calidad (48 kHz)

Puede grabar la nota de voz con la misma calidad de audio que un vídeo.

8kHz: Baja calidad (8 kHz)

El tamaño de archivo de la nota de voz es menor que con **[Alta calidad (48 kHz)]**.

 Si graba otra nota de voz en una imagen que ya tenga una nota de voz, la calidad de audio será la misma que la de la primera nota de voz, independientemente de este ajuste.

Opción borrado predet.

Durante la reproducción de imágenes y la revisión de imágenes después de la captura, cuando presione el botón  aparecerá el menú de borrado (p. 284). Puede ajustar qué opción, **[Cancelar]** o **[Borrar]**, estará preseleccionada en esta pantalla.

Si ajusta **[Borrar]**, puede presionar simplemente  para borrar rápidamente la imagen.


 **[Cancelar] seleccionado**

 **[Borrar] seleccionado**

 Si ajusta **[Borrar]**, tenga cuidado para no borrar imágenes accidentalmente.




- 2 Seleccione el botón o el dial de la cámara.**



- Gire el dial para seleccionar la función que desee y, a continuación, presione **<SET>**.
- Si aparece el icono **[INFO.]** abajo a la izquierda, puede presionar el botón **<INFO.>** y ajustar otras opciones relacionadas (p. 342-349). Seleccione la opción que desee en la pantalla que se muestra y, a continuación, presione **<SET>**.



-



Funciones asignables a controles de la cámara

Función		Página			
AF	 AF Inicio de medición y AF	342	☐	☐ * ¹	☐ * ¹
	AF-OFF Parada AF	343		☐	☐
	AF↔ Cambiar a función AF registrada				
	 FOTO A FOTO ↔ AI SERVO				
	 HP Cambiar a punto AF registrado				
	 Selección directa de punto AF	344			
	 Sel pt AF,  ↔  (dur. med.)				
Exposición	 Inicio de medición	344	☐		
	* Bloqueo AE			☐	☐
	* Bloqueo AE (pulsando botón)		☐		
	* _H Bloqueo AE (mantener)			☐	☐
	FEL Bloqueo FE	345		☐	☐
	ISO Ajustar sensibilidad ISO				
	ISO↓ Aj. ISO (pres. botón girar )				
	ISO  Aj. ISO (durante medición)				
	 Aj. ISO,  ↔ ISO (dur. med.)				
	Tv Ajuste vel. obturación modo M	346			
	Av Ajuste de abertura en modo M				

	LENS*	M-Fn	M-Fn2	SET			
	○						
○	○		○				
○*2	○*2		○				
○	○		○				
○*3	○*3		○				
						○	○*4
						○	
○	○	○	○				
○	○	○	○				
○		○	○				
				○			
				○			
						○	
						○	
					○	○	
					○	○	

* El botón de parada AF (**LENS**) está disponible sólo en superteleobjetivos IS.

Función		Página		AF-ON	
Imagen	 Selec. Tamaño imagen	346			
	 Ajuste calidad imagen un toque				
	 Calidad img. un toque (mantener)				
	 Func. grabar+sel. tarj./carp.	347			
	 Velocidad súper alta 14 fps			○	○
	 Estilo de imagen				
	 Selección del balance de blancos				
Operaciones	 Previsualización DOF	347			
	 Inicio estabilizador IS				
	 Nivel electrónico visor	348			
	 Mostrar menú				
	 Registr./recup. func. disparo			○*6	○*6
	 Inic. grab. vídeo (ajuste )	349			
	 Cambiar a modo disp. pers.				
	 Reproducir imagen				
	 Ampl./Red. (pres. SET, girar )				
	 Sin función (desactivado)			○	○

	LENS*	M-Fn	M-Fn2	SET			
				○			
○*5		○*5	○				
○*5		○*5	○				
				○			
				○			
				○			
○			○				
○	○		○				
○		○	○				
				○			
○		○	○				
		○					
				○			
				○			
○			○	○			○

* El botón de parada AF (**LENS**) está disponible sólo en superteleobjetivos IS.

AF: Inicio de medición y AF

Cuando presione el botón asignado a esta función, se realizará la medición y el AF.

*1: Si asigna la función [**Inicio de medición y AF**] a los botones <AF-ON> y <✱> y agrega la función para cambiar al punto AF registrado, podrá cambiar instantáneamente al punto AF registrado. Para activar esta función, presione el botón <INFO.> en el paso 3 de la página 337. En la pantalla de selección [**Punto inicial AF**], seleccione [**Punto AF registrado**].

● Registro y utilización de un punto AF

1. Ajuste el modo de selección del área AF en una de las siguientes opciones: AF puntual de punto único, AF de punto único, Expansión del punto AF (selección manual, puntos adyacentes) o AF de selección automática de 61 puntos. (No se puede registrar Zona AF.)

2. Seleccione un punto AF manualmente (p. 71).

3. Mantenga presionado el botón <AF-ON> y presione el botón <ISO>.

Sonará un aviso y se registrará el punto AF. Si el modo de selección del área AF no se ajusta en AF de selección automática de 61 puntos, el punto AF registrado parpadeará.

Si se ajusta [**AF4: Punto AF vinculado a orient.**] en [**Selecc. difer. puntos AF**], puede registrar el punto AF por separado para la orientación vertical (empuñadura de la cámara arriba o abajo) y la horizontal.

4. Cuando presione el botón <AF-ON> asignado a esta función o presione el botón <✱>, la cámara cambiará al modo de selección del área AF registrado y al punto AF seleccionado manualmente.

Para cancelar el punto AF registrado, mantenga presionado el botón <AF-ON> y presione el botón <✱>. El punto AF registrado también se cancelará si selecciona [**4: Borrar los ajustes de cámara**].

- Cuando se registre el punto AF, se mostrará lo siguiente:
 - AF de selección automática de 61 puntos: [] HP
 - AF puntual de punto único, AF de punto único, Expansión del punto AF: SEL [](Centro)/SEL HP (Fuera del centro)
- Cuando se registre con SEL [] o SEL HP, el punto AF registrado parpadeará.


AF-Off: Parada AF

El AF se detendrá mientras se mantenga presionado el botón al que se ha asignado esta función. Es útil cuando se desea bloquear el enfoque durante el AF AI Servo.

AF-: Cambiar a función AF registrada

Después de ajustar Modo de selección de área AF (p. 69), Sensibilidad de seguimiento (p. 88), Aceleración/deceleración de seguimiento (p. 89), Cambio automático del punto AF (p. 90), Prioridad 1a. imagen AI Servo (p. 92) y Prioridad 2a. imagen AI Servo (p. 93) y asignar esta función a un botón, puede aplicar estos ajustes mientras mantiene presionado el botón asignado para AF. Es útil cuando se desea cambiar las características de AF durante el AF AI Servo.

*2: En el paso 3 de la página 337, si presiona el botón <INFO.>, aparecerá la pantalla de ajuste "Cambiar a función AF registrada". Gire el dial <◁/▷> o <◁/▷> para seleccionar el parámetro que se va a registrar y, a continuación, presione <SET> para añadir una marca de verificación <✓>. Cuando seleccione un parámetro y presione <SET>, puede ajustar el parámetro. Puede presionar el botón <⏏> para recuperar los ajustes predeterminados.

**ONE SHOT AI SERVO : FOTO A FOTO ↔ AI SERVO**

Puede cambiar el modo AF. En el modo AF foto a foto, cuando se mantiene presionado el botón al que se ha asignado esta función, la cámara cambia al modo AF AI Servo. En el modo AF AI Servo, la cámara cambia al modo AF foto a foto solamente mientras se mantiene presionado el botón. Resulta adecuado cuando es necesario cambiar constantemente entre el modo AF foto a foto y el modo AF AI Servo para fotografiar motivos que se desplazan y detienen constantemente.

HP : Cambiar al punto AF registrado

Durante la medición, cuando presione el botón asignado a esta función, la cámara cambiará al punto AF registrado en la página 342.

*3: En el paso 3 de la página 337, cuando presione el botón <INFO.>, puede seleccionar [Cambiar solo al mantener botón] o [Cambiar a cada pres. de botón].

: Selección directa de punto AF

Durante la medición, puede seleccionar directamente el punto AF con el dial < > o < > sin presionar el botón < >. Con el dial < >, puede seleccionar un punto AF a la izquierda o a la derecha, o recorrer las zonas si se utiliza Zona AF.

*4: Si utiliza < > y presiona el botón <INFO.> en el paso 3 de la página 337, puede presionar < > a fondo para seleccionar **[Cambiar a punto AF central]** o **[Cambiar a punto AF registrado]**.

: Sel pt AF, ↔ (● dur. med.)

Puede seleccionar directamente el punto AF con el dial < > sin presionar primero el botón < >. Mientras la medición esté activa, al girar el dial < > se seleccionará un punto AF horizontal o, si se utiliza Zona AF, se recorrerán las zonas. Las funciones de los botones < > y < > se intercambiarán entre ellos. Si mantiene presionado el botón < > y gira el dial < >, podrá ajustar la compensación de la exposición o la abertura.

: Inicio de medición

Cuando presione el disparador hasta la mitad, solo se realizará la medición de la exposición.

✖ : Bloqueo AE

Cuando presione el botón asignado a esta función, puede bloquear la exposición (bloqueo AE) durante la medición. Esto es útil cuando se desea enfocar y medir la foto por separado o cuando se desea tomar varias fotos con el mismo ajuste de exposición.

✖ : Bloqueo AE (pulsando botón)

La exposición se bloqueará (bloqueo AE) mientras presione el disparador.

✖H: Bloqueo AE (mantener)

Cuando presione el botón asignado a esta función, puede bloquear la exposición (bloqueo AE). El bloqueo AE se mantendrá hasta que vuelva a presionar el botón. Esto es útil cuando se desea enfocar y medir la foto por separado o cuando se desea tomar varias fotos con el mismo ajuste de exposición.

 Si asigna **[Bloqueo AE (pulsando botón)]** al disparador, cualquier botón asignado a **[Bloqueo AE]** o **[Bloqueo AE (mantener)]** funcionará también como **[Bloqueo AE (pulsando botón)]**.

FEL : Bloqueo FE

Durante la fotografía con flash, al presionar el botón asignado a esta función se disparará un destello previo de flash y se registrará la potencia de flash necesaria (bloqueo FE).

ISO : Ajustar sensibilidad ISO

Puede presionar <SET> para cambiar la sensibilidad ISO. Haga el ajuste mientras observa el panel LCD superior, el visor o la pantalla LCD.

ISO : Aj. ISO (pres. botón girar)

Puede ajustar la sensibilidad ISO manteniendo presionado <SET> y girando el dial < >. Si se ajusta ISO Auto, tendrá efecto el ajuste manual de la sensibilidad ISO. No se puede ajustar ISO Auto. Si utiliza esta función en el modo <M>, puede ajustar la exposición con la sensibilidad ISO manteniendo la velocidad de obturación y la abertura actuales.

ISO : Aj. ISO (durante medición)

Durante la medición, puede ajustar la sensibilidad ISO girando el dial < >.

Si se ajusta ISO Auto, tendrá efecto el ajuste manual de la sensibilidad ISO. No se puede ajustar ISO Auto. Si utiliza esta función en el modo <M>, puede ajustar la exposición con la sensibilidad ISO manteniendo la velocidad de obturación y la abertura actuales.

ISO : Aj. ISO, ISO (dur. med.)

Durante la medición, puede ajustar la sensibilidad ISO girando el dial < >. Las funciones de los botones < > y <ISO> se intercambiarán entre ellos. Si presiona el botón <ISO> y gira el dial < >, podrá ajustar la compensación de la exposición o la abertura.

Tv : Ajuste vel. obturación modo M

En la exposición manual <M>, puede ajustar la velocidad de obturación con el dial <> o <>.

Av: Ajuste de abertura en modo M

En la exposición manual <M>, puede ajustar la abertura con el dial <> o <>.

: Selec. Tamaño imagen

Mientras observa el panel LCD posterior, puede presionar <> para cambiar a la otra tarjeta o para cambiar el tamaño de imagen. Para cambiar a la otra tarjeta, gire el dial <>. Para cambiar el tamaño de imagen, gire el dial <>.

RAW / JPEG : Ajuste calidad imagen un toque

Cuando presione el botón asignado a esta función, puede cambiar al tamaño de imagen aquí ajustado. Mientras la cámara cambia el tamaño de imagen, parpadeará el tamaño de imagen en el panel LCD posterior y **JPEG** o **RAW** en el visor. Cuando termine de disparar, se cancelará automáticamente el ajuste de calidad de imagen con un toque y la cámara cambiará a la calidad de grabación de imágenes anterior.

*5: En el paso 3 de la página 337, si presiona el botón <INFO.> puede ajustar el tamaño de imagen al que cambiará esta función.

RAW / JPEG H : Calidad img. un toque (mantener)

Cuando presione el botón asignado a esta función, puede cambiar al tamaño de imagen aquí ajustado. Mientras la cámara cambia el tamaño de imagen, parpadeará el tamaño de imagen en el panel LCD posterior y **JPEG** o **RAW** en el visor. Incluso después del disparo, el ajuste de calidad de imagen con un toque no se cancelará automáticamente. Para volver al tamaño de imagen anterior, presione otra vez el botón asignado a esta función.

*5: En el paso 3 de la página 337, si presiona el botón <INFO.> puede ajustar el tamaño de imagen al que cambiará esta función.

: Func. grabar+sel. tarj./carp.

Presione <SET> para mostrar la pantalla [Func. grabar+sel. tarj./carp.] (p. 118) en la pantalla LCD.

: Velocidad súper alta 14 fps

En el modo de avance <H>, mientras mantiene presionado el botón <AF-ON> o <*> y presiona por completo el disparador, puede cambiar al disparo en serie a velocidad súper alta (máx. aprox. 14 fps).

: Estilo de imagen

Presione <SET> para mostrar la pantalla de selección de estilo de imagen (p. 133) en la pantalla LCD.

WB: Selección del balance de blancos

Puede presionar <SET> para cambiar el balance de blancos. Haga el ajuste mientras observa el panel LCD superior o la pantalla LCD.

: Previsualización DOF


Cuando presione el botón de previsualización de la profundidad de campo o el botón multifunción 2, el diafragma se cerrará y podrá comprobar la profundidad de campo (p. 174).

: Inicio estabilizador IS

Con el conmutador IS del objetivo en la posición <ON>, el Image Stabilizer (estabilizador de imagen) del objetivo funciona mientras se presione el botón asignado a esta función.

Nivel electrónico visor

Cuando presione el botón asignado a esta función, se mostrará en el visor una retícula y un nivel electrónico usando los puntos AF.




MENU: Mostrar menú

Al presionar <SET> se mostrará el menú en la pantalla LCD.

Registr./recup. func. disparo

Puede ajustar manualmente las principales funciones de disparo, tales como el modo de disparo, la sensibilidad ISO, el modo de medición y el modo de selección del área AF, y registrarlos en la cámara. Puede recuperar y utilizar los ajustes registrados de las funciones de disparo para disparar, con los ajustes activos solo mientras mantenga presionado el botón <AF-ON> o <★>.

*6: En el paso 3 de la página 337, puede presionar el botón <INFO.> para ajustar las funciones de disparo que vaya a registrar. Gire el dial <○> o <☺> para seleccionar una función que se va a registrar y, a continuación, presione <SET> para añadir una marca de verificación <✓>. Cuando seleccione un nombre de función y presione <SET>, puede ajustar la función. Después de registrar todas las funciones de disparo, presione el botón <MENU> para registrar. Cuando registre los ajustes actuales en la cámara, seleccione **[Registrar ajustes actuales]** en la parte inferior de la pantalla, gire el dial <○> para confirmar los ajustes y seleccione **[Aplicar]**.



: Inic. grab. vídeo (ajuste)

Con **[Ajuste VD / **] ajustado en **[Vídeos]**, al presionar el botón al que se haya asignado esta función se iniciará inmediatamente la grabación de vídeo. Para detener la grabación de vídeo, presione de nuevo el botón.

C: Cambiar a modo disp. pers.

Cuando el modo de disparo no sea **<C1>**, **<C2>** o **<C3>**, puede presionar el botón **<M-Fn>** para cambiar al modo de disparo personalizado registrado (p. 354). Si se ha registrado varios modos de disparo personalizados, cada vez que presione el botón **<M-Fn>**, el modo de disparo cambiará de **C1 → C2 → C3 → modo de disparo actual**. Sin embargo, durante la grabación de vídeo, presionar el botón **<M-Fn>** no cambiará los modos de disparo personalizados. (Se iniciará la grabación de vídeo.)

: Reproducir imagen

Presione **< >** para reproducir imágenes.

: Ampl./Red. (pres. SET, girar)


Presione **< >** para ampliar las imágenes grabadas en la tarjeta. Consulte la p. 257 para ver el procedimiento operativo. Puede ampliar la imagen de Visión en Directo durante el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeo cuando enfoque con el Modo Directo, el Modo Rápido o el enfoque Manual (p. 216, 220).

OFF: Sin función (desactivado)

Utilice este ajuste cuando no desee asignar ninguna función al botón.


MENU Registro de Mi menú

Bajo la ficha Mi menú, puede registrar hasta seis opciones de menú y funciones personalizadas cuyos ajustes cambie con frecuencia.




1 Seleccione [Ajustes Mi menú].

- Bajo la ficha [★], seleccione [Ajustes Mi menú] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [Registrar en Mi Menú].

- Seleccione [Registrar en Mi Menú] y, a continuación, presione <SET>.



3 Registre los elementos que desee.

- Seleccione un elemento a registrar y, a continuación, presione <SET>.
- En el diálogo de confirmación, seleccione [OK] y presione <SET> para registrar el elemento.
- Puede registrar como máximo seis elementos.
- Para volver a la pantalla del paso 2, presione el botón <MENU>.

Acerca de ajustes de Mi menú

● Ordenar

Puede cambiar el orden de los elementos registrados en Mi menú.

Seleccione [Ordenar] y seleccione el elemento cuyo orden desea cambiar. A continuación, presione <SET>. Mientras se muestra [◆], gire el dial <◉> para cambiar el orden y, a continuación, presione <SET>.

● Borrar ítem/ítems y Borrar todos los ítems

Puede eliminar cualquiera de los elementos registrados. [Borrar ítem/ítems] borra un elemento cada vez, y [Borrar todos los ítems] borra todos los elementos registrados.


● Info. de Mi menú

Cuando se ajuste [Activado], la ficha [★] se mostrará en primer lugar al mostrar la pantalla del menú.

MENU Almacenamiento y carga de ajustes de la cámara


Los modos de disparo de la cámara, los menús, las funciones personalizadas y otros ajustes de la cámara pueden guardarse en la tarjeta en forma de archivo de ajustes de la cámara. Cuando este archivo se carga en la cámara, se aplican los ajustes guardados. Es útil cuando se desea cargar los ajustes de la cámara de un cuerpo EOS-1D X diferente y ajustar la cámara del mismo modo. O bien, puede guardar y cargar diferentes ajustes de la cámara para diferentes situaciones fotográficas.

Almacenamiento de los ajustes de la cámara



1 Seleccione [Guardar/Cargar aj. cámara en tarjeta].


- Bajo la ficha [4], seleccione [Guardar/Cargar aj. cámara en tarjeta] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [Guardar en tarjeta].


- Gire el dial <◉> para seleccionar [Guardar en tarjeta] y, a continuación, presione <SET>.

Tarjeta de destino



3 Seleccione [Inicio].

- Gire el dial <◉> para seleccionar [Inicio] y, a continuación, presione <SET>.
- ▶ Los ajustes de la cámara se guardarán en la tarjeta y volverá a aparecer la pantalla del paso 2.



- Si selecciona [Cambiar nombre archivo], puede cambiar el nombre del archivo (8 caracteres) y guardarlo. Para ver el procedimiento, consulte "Cambio del nombre de archivo" en la página 160. El número de caracteres que se puede escribir será diferente, pero el procedimiento para escribir el nombre del archivo es el mismo.

Ajustes guardados

● Funciones de disparo

Modo de disparo + ajuste de exposición, sensibilidad ISO, modo AF, modo de selección de área AF, punto AF, modo de medición, modo de avance, cantidad de compensación de la exposición, cantidad de compensación de la exposición con flash

● Funciones del menú

[ **1**] Bal. Blancos, Aj. WB personal, Despl./Sec. WB, Espacio color, Estilo de imagen, Corrección aberración obj. (Correc. ilumin. periférica, Corrección aberración cromática), Exp. múltiple (ajustes)

[ **3**] Revisión imag., Aviso sonoro, Disparar sin tarjeta, Control del flash externo (Destello flash)

[**5** (Vídeo)]

Botón de grabación de vídeo y control silencioso

[**AF5**] Patrón sel. manual punto AF, Mostrar punto AF en enfoque, Iluminación display visor, Estado AF en visor

[ **2**] Presentación de diapositivas, Salto imág. con 

[ **3**] Aviso altas luces, Repr. punto AF, Retícula repr., Histograma, Contador de reproducción de vídeo, Ampliación (aprox.)

[ **1**] Función grabar+sel. tarj./carp. (Función grabar), Número archivo, Nombre de archivo, Autorrotación

[ **2**] Descon. auto, Luminos. LCD, Retícula visor, Opciones pres. botón **INFO**

[ **3**] Limpieza de sensor (limpieza automática), ajustes del dispositivo GPS (tiempo de actualización de posición, brújula digital)

- [2] Limitar modos de disparo, Limitar modos medición, Medición usada en exp. man., Ajustar gama velocidad obtur., Ajustar gama de aberturas
- [4] Info. visor durante exposic., Iluminación LCD durante “B”, Ajuste de la tarjeta de grabación y el tamaño de imagen
- [★] Ajustes Mi menú

Se guardarán todos los ajustes de menú bajo las siguientes fichas de menú:

[2], [4 (Disparo con Visión en Directo)], [4 (Vídeo)], [AF1], [AF2], [AF3], [AF4], [1], [3], [5], [6]

Carga de ajustes de la cámara


En el paso 2, seleccione [**Cargar desde tarjeta**]. Se pueden mostrar como máximo diez archivos de ajustes de la cámara guardados en la tarjeta. Cuando seleccione el archivo que desee, el archivo se cargará y los ajustes se aplicarán a la cámara.



- Se pueden guardar como máximo diez archivos de ajustes de la cámara en una tarjeta. Si la tarjeta de memoria ya contiene diez archivos de ajustes de la cámara, puede sobrescribir un archivo existente, reemplazar la tarjeta o guardar en otra tarjeta.
- Los archivos de ajustes de la cámara guardados con una cámara que no sea la EOS-1D X no pueden cargarse en esta cámara.


C: Registro de modos de disparo personalizados

Puede registrar el modo de disparo que prefiera, los ajustes de menú, los ajustes de las funciones personalizadas y otros ajustes actuales de la cámara en los modos de disparo personalizados <C1>/<C2>/<C3>. Para utilizar <C2> o <C3>, ajústelos en [**2: Limitar modos de disparo**] (p. 327).




1 Seleccione [Modo disparo person. (C1-C3)].

- Bajo la ficha [**4**], seleccione [**Modo disparo person. (C1-C3)**] y, a continuación, presione <SET>.



2 Seleccione [Registrar ajustes].

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar [**Registrar ajustes**] y, a continuación, presione <SET>.



3 Registre el modo de disparo personalizado.

- Gire el dial <DIAL> para seleccionar el modo de disparo personalizado que vaya a registrar y, a continuación, presione <SET>.
- En el diálogo de confirmación, seleccione [**OK**] y presione <SET>.
- ▶ Los ajustes actuales de la cámara (p. 355) se registrarán bajo el modo de disparo C*.

Actualización automática

Si dispara en el modo <C1>/<C2>/<C3> y cambia un ajuste de la cámara, el modo de disparo personalizado se puede actualizar automáticamente para reflejar el ajuste modificado. Para activar esta actualización automática, en el paso 2, ajuste [**Act. auto ajust.**] en [**Activado**]. Los ajustes que se pueden actualizar automáticamente se enumeran en las páginas 355 y 356.

Cancelación de modos de disparo personalizados registrados

En el paso 2, si selecciona [**Borrar ajustes**], el modo de disparo correspondiente recuperará los ajustes predeterminados que estaban en vigor antes de que registrara los ajustes de la cámara. El procedimiento es el mismo del paso 3.

Ajustes registrados

● Funciones de disparo

Modo de disparo + ajuste de exposición, sensibilidad ISO, modo AF, modo de selección de área AF, punto AF, modo de medición, modo de avance, cantidad de compensación de la exposición, cantidad de compensación de la exposición con flash

● Funciones del menú

[1] Bal. Blancos, Aj. WB personal, Despl./Sec. WB, Espacio color, Estilo imagen, Corrección aberración obj. (Correc. ilumin. periférica, Corrección aberración cromática), Exp. múltiple (ajustes)

[3] Revisión imag., Aviso sonoro, Disparar sin tarjeta, Bloqueo del espejo, Control del flash externo

[5 (Vídeo)]

Cuenta de grabación de vídeo, Cuenta de reproducción de vídeo, Control silencioso, Botón de captura de vídeo

[AF5] Patrón sel. manual punto AF, Mostrar punto AF en enfoque, Iluminación display visor, Estado AF en visor

[2] Presentación de diapositivas, Salto imág. con

[3] Aviso altas luces, Repr. punto AF, Retícula repr., Histograma, Contador de reproducción de vídeo, Ampliación (aprox.)

[1] Numeración de los archivos, giro automático

[2] Descon. auto, Luminos. LCD, Retícula visor, Opciones pres. botón **INFO**

[3] Limpieza del sensor (Autolimpieza)

[.2] Limitar modos de disparo, Medición usada en exp. man., Ajustar gama velocidad obtur., Ajustar gama de aberturas

[.4] Info. visor durante exposic., Iluminación LCD durante “B”, Ajuste de la tarjeta de grabación y el tamaño de imagen

Se guardarán todos los ajustes de menú bajo las siguientes fichas de menú:

[2], [4 (Disparo con Visión en Directo)], [4 (Vídeo)], [AF1], [AF2], [AF3], [AF4], [.1], [.3], [.5], [.6]

- Los ajustes de Mi menú no se registrarán.
- Cuando el modo de ajuste es <C1>, <C2> o <C3>, no se puede seleccionar [**4: Borrar los ajustes de cámara**] ni [**7: Borrar func. personalizadas (C.Fn)**].


- Incluso en el modo de disparo <C1>, <C2> o <C3>, es posible cambiar los ajustes de las funciones de disparo y los ajustes de menú.
- Cuando se muestra <C*> en el panel LCD superior junto con el modo de disparo, indica que se está utilizando un modo de disparo personalizado registrado.

13


Referencia

Este capítulo proporciona información de referencia sobre características de la cámara, accesorios del sistema, etc.

Utilización del protector del cable



Cable interfaz
Cable HDMI (se vende por separado)



Protector del cable





Tabla de disponibilidad de funciones según los modo de disparo

●: Ajuste automático ○: Ajuste por el usuario □: No seleccionable/Desactivado

Función			Disparo con visor					Disparo VD	Grabación de video
			P	Tv	Av	M	BULB		
Todos los ajustes de calidad de imagen seleccionables			○	○	○	○	○	○	(Foto)
Sensibilidad ISO	Ajustada automáticamente/ ISO Auto		○	○	○	○	○	○	○
	Manual		○	○	○	○	○	○	En M
Estilo de imagen			○	○	○	○	○	○	○
Balance de blancos	Auto		○	○	○	○	○	○	○
	Preestablecido		○	○	○	○	○	○	○
	Personalizado		○	○	○	○	○	○	○
	Ajuste de temperatura de color		○	○	○	○	○	○	○
	Corrección WB		○	○	○	○	○	○	○
	Ahorquillado WB		○	○	○	○	○	○	(Foto)
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)			○	○	○	○	○	○	○
Corrección aberración obj.	Correc. ilumin. periférica		○	○	○	○	○	○	○
	Corrección de la aberración cromática		○	○	○	○	○	○	○
Red. ruido en largas expo.			○	○	○	○	○	○	
Reduc. ruido alta sens. ISO			○	○	○	○	○	○	○
Prioridad tonos altas luces			○	○	○	○	○	○	○
Exposiciones múltiples			○	○	○	○	○	○	
Espacio de color	sRGB		○	○	○	○	○	○	Vídeo ● (Foto)
	Adobe RGB		○	○	○	○	○	○	(Foto)
AF	Modo AF	AF foto a foto	○	○	○	○	○	AFLive / AF ʘ / AFQuick*1+2	
		AF AI Servo	○	○	○	○	○		
	Modo de selección de área AF		○	○	○	○	○	Con AFQuick	

*1: Si se utiliza durante la grabación de vídeo, cambiará a AFLive.


*2: Solo funciona antes de que se inicie la grabación de vídeo.

*3: En el modo <M> con ISO Auto, puede ajustar una sensibilidad ISO fija.


Tabla de disponibilidad de funciones según los modo de disparo

Función			Disparo con visor					Disparo VD	Grabación de vídeo
			P	Tv	Av	M	BULB		
AF	Selección punto AF	Auto	○	○	○	○	○	Con AF-ON	
		Manual	○	○	○	○	○		
	Luz de ayuda al AF		○	○	○	○	○	○	
	Enfoque manual (MF)		○	○	○	○	○	○	○
	Herramienta de configuración AF		○	○	○	○	○		
	Micro ajuste AF		○	○	○	○	○	Con AF-ON	
Modo de medición	Medición evaluativa		○	○	○	○	○	●	Con AF-ON
	Medición parcial		○	○	○	○	○		
	Medición puntual		○	○	○	○	○		
	Medición promediada con preponderancia central		○	○	○	○	○		●
Exposición	Cambio de programa		○					○	
	Bloqueo AE *3		○	○	○			○	Excepto en los modos M
	Compensación de la exposición		○	○	○			○	
	AEB		○	○	○	○		○	
	Previsualización DOF		○	○	○	○	○	○	
Avance	Disparo único		○	○	○	○	○	○	(Foto)
	Disparos en serie a alta velocidad		○	○	○	○	○	○	
	Disparos en serie a baja velocidad		○	○	○	○	○	○	
	⌚ ¹⁰ (10 seg.)		○	○	○	○	○	○	○*2
	⌚ ₂ (2 seg.)		○	○	○	○	○	○	○*2
	Único: Disparo silencioso		○	○	○	○	○	○	(Foto)
	Disparos en serie a velocidad súper alta		○	○	○	○	○	○	(Foto)
Flash Speedlite externo	Bloqueo FE		○	○	○	○	○		
	Compensación de la exposición con flash		○	○	○	○	○	○	
	Ajustes de funciones		○	○	○	○	○	○	
Control rápido			○	○	○	○	○	○	○

Mapa del sistema




* La batería LP-E4 y el cargador de batería LC-E4 son también compatibles.




* La longitud de todos los cables es de aprox. ** m / ** pies.

Funciones del botón INFO.



Cuando se presiona el botón <INFO.> mientras la cámara está lista para disparar, se puede mostrar **[Muestra ajustes de cámara]**, **[Nivel electrónico]** (p. 61) y **[Muestra funciones disparo]** (p. 363).



Bajo la ficha [F2], **[Opciones pres. botón INFO.]** permite seleccionar las opciones que se muestran cuando se presiona el botón <INFO.>.

- Seleccione la opción de visualización que desee y presione <SET> para agregar una marca de verificación <✓>.
- Una vez hecha la selección, seleccione **[OK]** y, a continuación, presione <SET>.


- Tenga en cuenta que no es posible quitar la <✓> de las tres opciones de visualización.
- La pantalla de ejemplo **[Muestra ajustes de cámara]** se muestra en inglés para todos los idiomas.
- Aunque desactive el **[Nivel electrónico]** para que no aparezca, continuará apareciendo para el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeo cuando presione el botón <INFO.>.

Ajustes de la cámara



* Este icono se muestra cuando falla la transferencia de una imagen.

Ajustes de disparo




- Al presionar el botón $\langle \text{Q} \rangle$ se activa el control rápido de los ajustes de disparo (p. 51).
- Si presiona el botón $\langle \text{MODE} \rangle$, $\langle \text{AF} \cdot \text{DRIVE} \rangle$, $\langle \text{AF} \cdot \text{ONE SHOT} \rangle$, $\langle \text{AF} \cdot \text{SERVO} \rangle$, $\langle \text{ISO} \rangle$, $\langle \text{WB} \rangle$ o $\langle \text{WB} \rangle$, aparecerá la pantalla de ajuste correspondiente en la pantalla LCD y podrá girar el dial $\langle \text{AF} \cdot \text{DRIVE} \rangle$ o $\langle \text{ISO} \rangle$ para ajustar la función. También puede seleccionar el punto AF con $\langle \text{AF} \cdot \text{ONE SHOT} \rangle$.



Si apaga el interruptor de alimentación mientras se muestra la pantalla "Visualización de ajustes de disparo", se mostrará de nuevo la misma pantalla la próxima vez que encienda el interruptor de alimentación. Para cancelar esta operación, presione el botón $\langle \text{INFO} \rangle$ para apagar la pantalla y, a continuación, apague el interruptor de alimentación.


MENU Comprobación de la información de la batería

Puede comprobar el estado de la batería en la pantalla LCD.



Seleccione [Info. Batería].

- Bajo la ficha [3], seleccione [Info. Batería] y, a continuación, presione <SET>.



Modelo de batería o fuente de alimentación doméstica que se está usando.

Aparece el icono de nivel de la batería (p. 39) junto a la capacidad restante en la batería, que se muestra en incrementos del 1%.

Disparos realizados con la batería actual. El número se reinicia cuando se recarga la batería (p. 30).

El nivel de rendimiento de recarga de la batería se muestra en uno de tres niveles.

■■■ (Verde):

El rendimiento de recarga de la batería es bueno.

■■■ (Verde):

El rendimiento de recarga de la batería se ha degradado ligeramente.

■■■ (Rojo):


Se recomienda adquirir una nueva batería.

⚠ Se recomienda utilizar una batería LP-E4N o LP-E4 genuina de Canon. Si utiliza cualquier otra batería diferente de la batería LP-E4N o LP-E4, es posible que no se obtenga el máximo rendimiento de la cámara o que se produzca una avería.

- El número de disparos es el número de fotos tomadas. (Los vídeos no se cuentan.)
- Si se muestra **[Se recomienda calibración cuando recargue la batería]**, consulte la página 32.
- Si, por algún motivo, la comunicación con la batería no es correcta, se mostrará **[¿Usar esta batería?]**. Seleccione simplemente **[OK]** y podrá continuar disparando. No obstante, es posible que no aparezca la pantalla de información de la batería.


Utilización de una toma de electricidad doméstica ■

Con el kit adaptador de CA ACK-E4 (se vende por separado), puede conectar la cámara a una toma de electricidad doméstica sin tener que preocuparse por la duración de la batería.




1 Conecte la clavija del adaptador DC.

- Conecte la clavija del adaptador DC al terminal CC del adaptador de CA.



2 Conecte el cable de alimentación.

- Conecte el cable de alimentación como se muestra en la ilustración.
- Después de usar la cámara, desconecte la clavija de alimentación de la toma de electricidad.



3 Inserte el adaptador DC.

- Inserte firmemente el adaptador DC hasta el final de su recorrido, y gire el asa de liberación como muestra la flecha.




- Dado que el adaptador DC no es resistente al agua, no se debe mojar.
- No conecte ni desconecte el cable de alimentación ni el adaptador DC mientras el interruptor de alimentación de la cámara esté situado en <ON/LOCK>.

Sustitución de la pila de fecha/hora

La pila secundaria de fecha/hora mantiene la fecha y la hora de la cámara. Su vida útil es de aprox. 5 años. Si se reinicia la fecha/hora cuando la cámara está encendida, siga el procedimiento siguiente para sustituir la batería secundaria por una nueva pila de litio CR2025.


Los ajustes de fecha, hora y zona también se restablecerán, así que debe asegurarse de ajustar la fecha, hora y zona correctas (p. 40).



1 Sitúe el interruptor de alimentación en <OFF>.

2 Retire la batería.

- La pila de reserva se encuentra en la parte superior del compartimento de la batería.



3 Extraiga la tapa de la pila de reserva.

- Utilice un destornillador pequeño para aflojar el tornillo y quitar la tapa.
- Tenga cuidado de no perder la tapa ni el tornillo.



4 Retire la batería.

- Pegue un trozo de cinta adhesiva en la batería y saque la batería.



5 Instale una nueva pila de reserva.

- El lado positivo de la pila debe quedar hacia arriba.

6 Monte la tapa.

⚠ Asegúrese de que utiliza una pila de litio CR2025 para la pila de fecha/hora.

Ajustes de menú

Para el disparo con visor y el disparo con Visión en Directo

: Disparo 1 (Rojo)

Página

Balance de blancos	AWB /  /  /  /  /  /  /  (1 - 5) /  (Aprox. 2500 - 10000) / PC-1 - 5	141
Aj. WB personal	Registro manual de datos de balance de blancos	142
Despl./Sec. WB	Corrección del balance de blancos: Tendencia B (Azul)/A (Ámbar)/M (Magenta)/G (Verde), 9 niveles cada uno Ahorquillado del balance de blancos: Tendencia B/A y M/G, incrementos de 1 nivel, ± 3 niveles	148 149
Espacio color	sRGB / Adobe RGB	166
Estilo de imagen	 Auto /  Normal /  Retrato /  Paisaje /  Neutro /  Fiel /  Monocromo /  Usuario 1-3	133 a 140
Corrección aberración obj.	Iluminación periférica: Activada / Desactivada Aberración cromática: Activada / Desactivada	155
Exposición múltiple	Exposición múltiple / Control de exposición múltiple / N° de exposiciones / Guardar imágenes de origen / Continuar exposición múltiple	184

* Para la grabación de vídeo no se puede seleccionar **[Exp. múltiple]** (aparece en gris).

📷: Disparo 2 (Rojo)

Página

Calidad JPEG	Tasa de compresión para L , M1 , M2 , S	127
Tipo/tam. img	RAW / M RAW / S RAW	122
	L / M1 / M2 / S	
Ajuste de la sensib. ISO	Sensibilidad ISO / Gama de sensibilidad ISO / Gama ISO automática / Velocidad de obturación mínima	128 a 132
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)	Desactivada / Baja / Estándar / Alta	150
	Desactivar durante la exposición manual	
Red. ruido en largas expo.	Desactivar / Auto / Activar	152
Reducc. ruido alta sens. ISO	Estándar / Baja / Alta / Desactivada	151
Prioridad tonos altas luces	Desactivada / Activada	154

📷: Disparo 3 (Rojo)

Revisión imág.	Off / 2 segundos / 4 segundos / 8 segundos / Retención	57
Aviso sonoro	Activado / Desactivado	—
Disparar sin tarjeta	Activar / Desactivar	36
Bloqueo del espejo	Desactivado / Activado / Activado: Baja esp. c/ SET	191
Datos eliminación del polvo	Obtener datos que se utilizan para que el software que se proporciona borre las motas de polvo	299
Control del flash externo	Destello flash / Medición E-TTL II / Sincro. de flash en modo Av / Ajustes funciones del flash / Borrar ajustes del flash / Ajustes C.Fn flash / Borrar todas C.Fn Speedlite	197



Lo que se muestra en [📷2: Tamaño imagen] depende del ajuste de [Func. grabar] (p. 118) bajo [📷1: Func. grabar+sel. tarj./carp.]. Si se ajusta [Grab. separada], ajuste el tamaño de imagen para cada tarjeta.

📷: Disparo 4* (Rojo)

Página

Ajuste VD 📷/📺	Desactivada / Fotos / Vídeos	204
Modo AF	Modo Directo / Modo  dir. / Modo Rápido	213
Mostrar retícula	Off / 3x3  / 6x4  / 3x3+diag 	210
Simulación de exposición	Activado / Durante  / Desactivado	211
Disparo VD silencioso	Modo 1 / Modo 2 / Desactivado	212
Temp. medición	4 segundos / 16 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos	212

AF: AF1 (Púrpura)

Case 1	Ajuste versátil de uso múltiple	84
Case 2	Seguir siguiendo sujetos, ignorando los obstáculos	84
Case 3	Enfocar instant. sujetos que entren en puntos AF	85
Case 4	Para sujetos que aceleran o deceleran rápidamente	85
Case 5	Para sujetos erráticos de mov. rápido en cualquier dir (desactivado en el modo AF de punto único)	86
Case 6	Para sujetos erráticos y que cambian de velocidad (desactivado en el modo AF de punto único)	87

AF: AF2 (Púrpura)

Prioridad 1a. img. Al Servo	Prioridad al disparo / Igual prioridad / Prioridad al enfoque	92
Prioridad 2a. img. Al Servo	Prioridad a vel. disparo / Igual prioridad / Prioridad al enfoque	93

AF: AF3 (Púrpura)

Página

MF con obj. USM electrónico	Activado tras AF One-Shot / Desact. tras AF One-Shot / Desactivado en modo AF	94
Destello luz de ayuda al AF	Activado / Desactivado / Sólo luz IR ayuda AF	95
Prior. disparo AF One-Shot	Prioridad al disparo / Prioridad al enfoque	95

AF: AF4 (Púrpura)

Sel. pt AF auto: AF iTR EOS	Activada / Desactivada	96
Accion. cuando AF imposible	Búsqueda continua enfoque / Parada búsqueda enfoque	97
Punto AF seleccionable	61 puntos / Solo puntos AF tipo cruz / 15 puntos / 9 puntos	97
Selec. modo área selec. AF	Selección manual: AF puntual / Selección manual: AF 1 pt / Expandir área AF:  / Expandir área AF: Rodear / Selección manual: Zona AF / Selección auto: AF 61 pt	98
Método selección área AF	 → Botón M-Fn /  → Dial principal	99
Punto AF vinculado a orient.	Igual para ambos vert./horiz. / Seleccionar difer. puntos AF	99

AF: AF5 (Púrpura)

Página

Patrón sel. manual punto AF	Parar en bordes de área AF / Continuo	100
Mostrar punto AF en enfoque	Seleccionado (constante) / Todos (constante) / Selec. (pre-AF, enfocado) / Seleccionado (enfocado) / Desactivar presentación	101
Iluminación display visor	Auto / Activar / Desactivar	102
Estado AF en visor	Mostrar en campo visión / Mostrar fuera de la vista	103
Micro ajuste AF	Desactivado / Todos por igual / Ajustar por el objetivo	104

►: Reproducción 1 (Azul)

Proteger imágenes	Proteger imágenes contra borrado	277
Girar imagen	Girar imágenes verticales	259
Borrar imág.	Borrar imág.	284
Orden impresión	Especificar las imágenes a imprimir (DPOF)	313
Copia de imagen	Copia de imágenes entre tarjetas	281

►: Reproducción 2 (Azul)

Procesado de imagen RAW	Procesar imágenes RAW	290
Cambiar tamaño	Reducción del número de píxeles de la imagen	295
Clasificación	[OFF] / [•] / [••] / [•••] / [••••] / [•••••]	260
Presentación de diapositivas	Descripción de la reproducción, Tiempo de visualización y Repetir para reproducción automática	270
Transferencia de imagen	Seleccione las imágenes que vaya a transferir a un ordenador personal o a un servidor FTP	317
Salto imág. con 	1 imagen / 10 imág. / 100 imág. / Fecha / Carpeta / Vídeos / Fotos / Clasificación	256

▶: Reproducción 3 (Azul)

Página

Aviso altas luces	Desactivado / Activado	253
Representación del punto AF	Desactivada / Activada	253
Réticula repr.	Off / 3x3  / 6x4  / 3x3+diag 	251
Histograma	Luminosidad / RGB	254
Contador rep.*	Tiempo grab. / Cód. tiempo	244
Ampliación (aprox.)	1x (sin ampliación) / 2x (ampliar desde el centro) / 4x (ampliar desde el centro) / 8x (ampliar desde el centro) / 10x (ampliar desde el centro) / Tamaño real (desde pnt. selec.) / Como última ampl. (desde cent.)	258
Control HDMI	Desactivado / Activado	274

* El ajuste está vinculado al valor de **[Contador rep.]** de **[Código de tiempo]** bajo la ficha **[5 (Vídeo)]**.

🔧: Configuración 1 (Amarillo)

Func.grabar+sel.tarjeta /carp.	[Func. grabar]	118
	Normal / Camb. auto tarj. / Grab. separada / Grab. a múltiple	120
	[Grab/Reprod.] [Reproducir] [1] / [2] [Carpeta] Creación y selección de una carpeta	158
Número archivo	Continuo / Reinic. auto / Reinic. man.	162
Nombre de archivo	Cód. preajuste / Ajus. usuario1 / Ajus. usuario2	160
Autorrotación	On  / On  / Off	287
Formatear tarjeta	Inicialización y borrado de los datos de la tarjeta	55

🔧: Configuración 2 (Amarillo)

Página

Descon. auto	1 minuto / 2 minutos / 4 minutos / 8 minutos / 15 minutos / 30 minutos / Desactivada	57
Luminos. LCD	Ajustable en uno de siete niveles de luminosidad	286
Fecha/Hora/Zona	Fecha (año, mes, día) / Hora (hora, minuto, segundo) / Horario de verano / Zona horaria	40
Idioma 🗨	Seleccionar el idioma de la interfaz	42
Retícula visor	Desactivar / Activar	61
Opciones pres. botón INFO	Muestra ajustes de cámara / Nivel electrónico / Muestra funciones disparo	362

🔧: Configuración 3 (Amarillo)

Sistema vídeo	NTSC / PAL	237 276
Info. Batería	Alimentación / Capacidad restante / N° de disparos / Prestaciones de recarga	364
Limpieza del sensor	Autolimpieza: Activada / Desactiv.	298
	Limpia ahora	
	Limpia manualmente	301
Ajustes de comunicación	Ajustes para red LAN por cable* y para red LAN inalámbrica mediante WFT-E6 (se vende por separado)	* CD-ROM de instrucciones de red LAN por cable
Ajustes de dispositivo GPS*	Ajustes disponibles cuando está montado el receptor GPS GP-E1/GP-E2 (se vende por separado)	—



Quando utilice un dispositivo GPS o un transmisor inalámbrico de archivos, utilice el dispositivo de acuerdo con la legislación y las normativas del país o la región donde lo utilice.

🔑: Configuración 4 (Amarillo)

Página

Guardar/Cargar aj cám en tarj	Guardar/cargar ajustes de la cámara en/de la tarjeta	351
Modo de disparo personalizado (C1-C3)	Registre los ajustes actuales de la cámara en el modo de disparo C1 , C2 , C3 .	354
Borrar los ajustes de cámara	Restablece los ajustes predeterminados de la cámara	58
Información de copyright	Mostrar info. copyright / Escribir el nombre del autor / Escribir detalles copyright / Borrar info. de copyright	164
Mostrar estado del sistema	Número de serie / Versión firmware / Ciclos de disparo / Reg. estado cámara	389
Firmware 📷 ver.	Para actualizar el firmware	—

🔑: Funciones personalizadas (Naranja)

C.Fn1: Exposure (Exposición)	Personalizar las funciones de la cámara como se desee	324
C.Fn2: Exposure (Exposición)		327
C.Fn3: Drive (Avance)		330
C.Fn4: Display/Operation (Mostrar imagen/ Funcionamiento)		331
C.Fn5: Operation (Funcionamiento)		333
C.Fn6: Others (Otros)		335
C.Fn7: Clear (Borrar)	Borra todos los ajustes de las funciones personalizadas	323

★: Mi menú (Verde)

Ajustes Mi menú	Registre opciones de menú y funciones personalizadas de uso frecuente	350
------------------------	---	-----

Para la grabación de vídeo

: Disparo 4 (Vídeo) (Rojo)

Página

Ajuste VD 	Desactivada / Fotos / Vídeos	224
Modo AF	Modo Directo / Modo  dir. / Modo Rápido	245
Mostrar retícula	Off / 3x3  / 6x4  / 3x3+diag 	245
Tamaño de vídeo	1920x1080 ( /  / ) ( / ) 1280x720 ( / ) ( / ) 640x480 ( / ) ()	237
Grabación sonido	Grabación de sonido: Auto / Manual / Desactivada	240
	Nivel grabac.	
	Filtro viento: Desactivar / Activar	
Disparo VD silencioso	Modo 1 / Modo 2 / Desactivado	246
Temporizador medición	4 segundos / 16 segundos / 30 segundos / 1 minuto / 10 minutos / 30 minutos	246

: Disparo 5 (Vídeo) (Rojo)

Código de tiempo	Cuenta ascendente / Ajuste de tiempo inicial / Contador grab. / Contador rep.* / Suprimir fotog.	243
Control silencioso	Activar  / Desact. 	242
Botón película	 /  / 	246

* El ajuste está vinculado a [**Contador rep.**] bajo la ficha [ 3].

Guía de solución de problemas

Si se produce un problema con la cámara, consulte en primer lugar esta guía de solución de problemas. Si la guía de solución de problemas no resuelve el problema, póngase en contacto con el distribuidor o con el centro de asistencia de Canon más cercano.

Problemas relacionados con la alimentación

La batería no se recarga.

- No recargue ninguna otra batería más que una batería genuina Canon LP-E4N o LP-E4.

La lámpara <CAL/CHARGE> del cargador de batería parpadea en rojo, no se ilumina ninguna lámpara de nivel de carga o las tres lámparas de nivel de carga parpadean.

- Consulte las páginas 32 y 33. Si está recargando una batería LP-E4N con el cargador de batería LC-E4 y las tres lámparas de nivel de carga parpadean en verde, utilice el cargador para comprobar el rendimiento de recarga de la batería (p. 31).
 - Si se ilumina una lámpara de nivel de carga, puede continuar utilizando la batería. Sin embargo, si el rendimiento de recarga de la batería es bajo, se recomienda reemplazar la batería por otra nueva.
 - Si no se ilumina ninguna lámpara de nivel de carga, la batería está defectuosa. Retire la batería del cargador y consulte con el distribuidor o con el centro de asistencia de Canon más cercano.

La cámara no funciona ni siquiera cuando el interruptor de alimentación está situado en <ON>.

- Asegúrese de que la batería esté correctamente instalada en la cámara (p. 34).
- Asegúrese de que la tapa de la ranura de la tarjeta esté cerrada (p. 35).
- Recargue la batería (p. 30).

La lámpara de acceso parpadea incluso cuando el interruptor de alimentación está situado en <OFF>.

- Si se apaga la alimentación mientras se está grabando una imagen en la tarjeta, la lámpara de acceso continuará iluminada o parpadeando durante unos segundos. Cuando se completa la grabación de imágenes, la alimentación se apaga automáticamente.

La batería se agota rápidamente.

- Utilice una batería completamente cargada (p. 30).
- Es posible que el rendimiento de la batería se haya degradado. Consulte [**¶3: Info. Batería**] para examinar el nivel de rendimiento de recarga de la batería (p. 364). Si el rendimiento de la batería es mediocre, sustitúyala por una nueva.
- El número de disparos posibles se reducirá con cualquiera de las operaciones siguientes:
 - Presionar el disparador hasta la mitad durante un período prolongado.
 - Activar con frecuencia sólo el AF sin tomar una fotografía.
 - Usar el Image Stabilizer (estabilizador de imagen) del objetivo.
 - Usar con frecuencia la pantalla LCD.
 - Disparar continuamente con Visión en Directo o grabar vídeo durante un período prolongado.

La cámara se apaga sola.

- La desconexión automática está activada. Si no desea que la cámara se apague automáticamente, ajuste el menú [**¶2: Descon. auto**] en [**Desactivada**] (p. 57).
- Aunque se ajuste [**¶2: Descon. auto**] en [**Desactivada**], la pantalla LCD continuará apagándose si la cámara está inactiva durante 30 min. (La alimentación de la cámara no se apaga.)

Problemas relacionados con el disparo

No se puede montar el objetivo.

- La cámara no se puede utilizar con objetivos EF-S (p. 43).

El visor está oscuro.

- Instale una batería recargada en la cámara (p. 34).

No se puede disparar ni grabar imágenes.

- Asegúrese de que la tarjeta esté correctamente insertada (p. 35).
- Si la tarjeta está llena, sustitúyala o borre las imágenes que no necesite para dejar espacio (p. 35, 284).
- Si intenta enfocar en modo AF foto a foto mientras parpadea la luz de confirmación de enfoque <●> en el visor, no podrá tomar una fotografía. Presione otra vez el disparador hasta la mitad para volver a enfocar automáticamente, o enfoque manualmente (p. 46, 111).

No se puede utilizar la tarjeta.

- Si se muestra un mensaje de error de tarjeta, consulte la página 37 ó 392.

Cuando se introduce la tarjeta en otra cámara, se muestra un mensaje de error.

- Las tarjetas con capacidad superior a 128 GB se formatean en exFAT. Esto significa que si formatea una tarjeta con capacidad superior a 128 GB con esta cámara y, a continuación, la inserta en otra cámara, es posible que se muestre un error y que no sea posible utilizar la tarjeta.

La imagen está desenfocada.

- Sitúe el conmutador de modos de enfoque del objetivo en <AF> (p. 43).
- Para evitar la trepidación, presione el disparador suavemente (p. 45, 46).
- Si el objetivo tiene un Image Stabilizer (estabilizador de imagen), ajuste el conmutador IS en <ON>.
- Con poca luz, es posible que la velocidad de obturación se reduzca. Utilice una velocidad de obturación más rápida (p. 171), ajuste una sensibilidad ISO más rápida (p. 128), utilice flash (p. 193) o utilice un trípode.

Hay menos puntos AF.

- El número de puntos AF y de patrones AF utilizables variará en función del objetivo montado en la cámara. Los objetivos se clasifican en ocho grupos, de la A a la H. Compruebe a qué grupo pertenece su objetivo. Si se utiliza un objetivo de los grupos F a H, habrá menos puntos AF utilizables (p. 76).

Los puntos AF parpadean.

- Cuando presione el botón , los puntos AF intermitentes serán los que no sean de tipo en cruz y solo sean sensibles a líneas horizontales. Los puntos AF que se iluminan son puntos AF de tipo en cruz (p. 71).
- El punto AF del área registrada está parpadeando (p. 342).

No puedo bloquear el enfoque y recomponer la toma.

- Ajuste el modo AF en AF foto a foto. Tenga en cuenta que el bloqueo del enfoque no funcionará en el modo AF AI Servo (p. 67).

La velocidad de disparo en serie se ralentiza.

- En el ajuste , la velocidad máxima de disparo continuo será de, aproximadamente, 10 disparos/seg. si se realiza cualquiera de los siguientes ajustes de sensibilidad ISO:
 - Ajuste manual de ISO 32000 o superior.
 - La opción **[Máxima]** de **[Gama ISO auto]** se ajusta en **[51200]** e ISO auto ajusta automáticamente ISO 32000 o superior.
 - **[1. Desplazamiento de seguridad]** se ajusta en **[Sensibilidad ISO]** y el desplazamiento de seguridad establece automáticamente ISO 32000 o superior.

Tenga en cuenta que si la temperatura interna de la cámara es baja y si la ISO 20000 o superior se ajusta de forma manual o automática, la velocidad máxima de disparos para  será de aproximadamente 10 fps.

- Según la sensibilidad ISO, la velocidad de obturación, la abertura, las condiciones del motivo, la luminosidad, el tipo de objetivo, etc., es posible que la velocidad de disparo continuo se ralentice.
- Si se ajusta **[Sel. pt AF auto: AF iTR EOS]** en **[Activada]** (p. 96) y se dispara con poca luz, la velocidad de disparos en serie se reducirá.

La ráfaga máxima durante los disparos en serie es menor.

- Si fotografía algo que tenga detalles finos (tal como un campo de hierba), el tamaño del archivo será mayor, y la ráfaga máxima real puede ser inferior al número mencionado en la página 124.

No se puede ajustar ISO 100/No se puede seleccionar la ampliación de sensibilidad ISO.

- Si se ajusta [**2: Prioridad tonos altas luces**] en [**Activada**], la gama de sensibilidad ISO ajustable será de ISO 200 - 51200 (ISO 200 - 25600 para la grabación de vídeo). Aunque amplíe la gama de sensibilidad ISO ajustable en [**Gama sensib. ISO**], no podrá ajustar sensibilidades ISO ampliadas (L, H, H1 o H2). Si se ajusta [**2: Prioridad tonos altas luces**] en [**Desactivada**], se puede ajustar ISO 100/125/160 (p. 154).

No se puede ajustar Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática).

- Si se ajusta [**2: Prioridad tonos altas luces**] en [**Activada**], no es posible ajustar Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática). Si se ajusta [**2: Prioridad tonos altas luces**] en [**Desactivada**], se puede establecer Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática) (p. 154).

Aunque he ajustado una compensación de exposición reducida, la imagen sale clara.

- Ajuste [**2: Auto Lighting Optimizer/2: Luminosidad Automática**] en [**Desactivada**]. Cuando se ajuste [**Estándar/Baja/Alta**], aunque ajuste una compensación de exposición o una compensación de la exposición con flash reducidas, es posible que la imagen salga clara (p. 150).

La imagen de Visión en Directo o la imagen captada no se muestra durante el disparo con exposición múltiple.

- Si se ajusta [**On:DispSerie**], la visualización con Visión en Directo, la revisión de imágenes después de la captura de imagen y la reproducción de imágenes no serán posibles durante el disparo (p. 184).

La imagen de exposición múltiple se toma en calidad **RAW**.

- Cuando se ajuste el tamaño de imagen en **M RAW** o **S RAW**, la imagen de exposición múltiple se grabará con calidad **RAW** (p. 190).

Cuando utilizo el modo <Av> con flash, la velocidad de obturación se reduce.

- Si fotografía de noche cuando el fondo es oscuro, la velocidad de obturación se reducirá automáticamente (fotografía con sincronización lenta), de modo que tanto el motivo como el fondo queden correctamente expuestos. Para evitar una velocidad de obturación baja, bajo [**3: Control del flash externo**], ajuste [**Sincro. de flash en modo Av**] en [**1/250-1/60 seg. automática**] o [**1/250 seg. (fijo)**] (p. 198).

El flash no dispara.

- Asegúrese de que el flash (o el cable de sincronización PC) esté firmemente instalado en la cámara.
- Si utiliza una unidad de flash que no sea de Canon con el disparo con Visión en Directo, ajuste [**4: Disp. VD silenc.**] en [**Desactivado**] (p. 212).

El flash dispara siempre a la máxima potencia.

- Si utiliza una unidad de flash que no sea un flash Speedlite serie EX, el flash siempre se disparará a la máxima potencia (p. 195).
- Cuando se ajusta la función personalizada del flash [**Modo de medición del flash**] en [**TTL**] (flash automático), el flash siempre se disparará a la máxima potencia (p. 202).

No se puede ajustar la compensación de la exposición con flash.

- Si ya se ha ajustado la compensación de la exposición con flash con el flash Speedlite, no será posible ajustar la compensación de la exposición con flash con la cámara. Cuando se cancela la compensación de la exposición con flash Speedlite (se ajusta en 0), la compensación de la exposición con flash puede ajustarse con la cámara.

La sincronización de alta velocidad no se puede ajustar en el modo <Av>.

- Bajo [**3: Control del flash externo**], ajuste [**Sincro. de flash en modo Av**] en [**Auto**] (p. 198).

El obturador produce dos sonidos de disparo durante el disparo con Visión en Directo.

- Si utiliza flash, el obturador producirá dos sonidos cada vez que dispare (p. 206).

Durante el disparo con Visión en Directo y la grabación de vídeo, se muestra un icono blanco o rojo.

- Indica que la temperatura interna de la cámara es alta. Si se muestra el icono  blanco, la calidad de imagen de las fotos fijas puede deteriorarse. Si se muestra el icono  rojo, indica que el disparo con Visión en Directo o la grabación de vídeo finalizará pronto automáticamente (p. 221, 247).

La grabación de vídeo finaliza por sí misma.

- Si la velocidad de escritura de la tarjeta es lenta, es posible que la grabación de vídeo se detenga automáticamente. Con la compresión IPB, utilice una tarjeta cuya velocidad real de lectura/escritura sea de al menos 10 MB/seg. Con la compresión ALL-I (I-only), la tarjeta debe tener una velocidad real de lectura/escritura de al menos 30 MB/seg. Para averiguar la velocidad de la tarjeta, consulte el sitio Web del fabricante de la tarjeta (p. 223).
- Si el tiempo de grabación de vídeo alcanza 29 min. 59 seg., la grabación de vídeo se detendrá automáticamente.

No se puede ajustar la sensibilidad ISO para la grabación de vídeo.

- Si se ajusta el modo de disparo en **<P/Tv/Av/BULB>**, la sensibilidad ISO se ajustará automáticamente. En el modo **<M>**, puede ajustar libremente la sensibilidad ISO (p. 230).

Para la grabación de vídeo, no se puede ajustar ISO 32000/40000/51200.

- Bajo [ **2: Ajustes de sensibilidad ISO**], si establece el ajuste [**Máxima**] de [**Gama sensib. ISO**] en [**51200/H**] o superior, el valor máximo de la gama de ajuste manual se ampliará para habilitar ISO 32000/40000/51200. Sin embargo, dado que la grabación de vídeo con ISO 32000/40000/51200 puede producir un ruido considerable, se utilizará la sensibilidad ISO ampliada (que se muestra como “H”).

La sensibilidad ISO ajustada manualmente cambia cuando se cambia a la grabación de vídeo.

- Si graba un vídeo habiendo ajustado **[Máxima: 51200]** en **[Gama sensib. ISO]** y la sensibilidad ISO en ISO 32000/40000/51200, la sensibilidad ISO cambiará a ISO 25600 (durante la grabación de vídeo con exposición manual). Aunque cambie de nuevo a la toma de fotos fijas, la sensibilidad ISO no volverá al ajuste original.
- Si graba un vídeo cuando se haya ajustado L (50), el ajuste de sensibilidad ISO cambiará a ISO 100 (durante la grabación de vídeo con exposición manual). Aunque cambie de nuevo a la toma de fotos fijas, la sensibilidad ISO no volverá al ajuste original.

La exposición cambia durante la grabación de vídeo.

- Si cambia la velocidad de obturación o la abertura durante la grabación de vídeo, es posible que se graben los cambios en la exposición.
- Si usa el zoom del objetivo durante la grabación de vídeo puede provocar cambios en la exposición, independientemente de que la abertura máxima del objetivo cambie o no. Como resultado, es posible que se graben cambios en la exposición.

El motivo aparece distorsionado durante la grabación de vídeo.

- Si mueve la cámara rápidamente a izquierda o derecha (barrido de alta velocidad) o graba un objeto en movimiento, es posible que la imagen aparezca distorsionada.

La imagen parpadea o aparecen barras horizontales durante la grabación de vídeo.

- El parpadeo, las barras horizontales (ruido) y las exposiciones irregulares pueden ser provocadas por luz fluorescente, bombillas LED u otras fuentes de luz durante la grabación de vídeo. Además, también es posible que se registren cambios en la exposición (luminosidad) o en el tono de color. En el modo **<M>**, una velocidad de obturación baja puede resolver el problema.

Cuando tomo fotos durante la grabación de vídeo, la grabación de vídeo se detiene.

- Para tomar fotos durante la grabación de vídeo, se recomienda utilizar una tarjeta CF compatible con velocidades de transferencia UDMA.
- Ajustar un tamaño de imagen menor para las fotos y hacer menos disparos en serie puede resolver el problema.

El código de tiempo está desactivado.

- La toma de fotos fijas durante la grabación de vídeo provocará una discrepancia entre la hora real y el código de tiempo. Cuando desee editar un vídeo utilizando código de tiempo, es recomendable que no tome fotos fijas durante la grabación de vídeo.

Problemas de manejo

No puedo cambiar el ajuste con , o .

- Sitúe el interruptor de alimentación en <ON> (p. 38).
- Compruebe el ajuste de [**5: Bloqueo función múltiple**] (p. 333).

Los controles de la empuñadura vertical, tales como y , no funcionan.

- Sitúe el interruptor de funcionamiento de la empuñadura vertical en <ON> (p. 49).

La función del botón o el dial de la cámara ha cambiado.

- Compruebe el ajuste de [**5: Controles personalizados**] (p. 337).

Problemas de visualización

El primer carácter del nombre del archivo es un guión bajo (“_”).

- Ajuste el espacio de color en sRGB. Si se ajusta Adobe RGB, el primer carácter será un guión bajo (p. 166).

El cuarto carácter del nombre de archivo cambia.

- Con [**¶1: Nombre de archivo**], seleccione el nombre de archivo único de la cámara o el nombre de archivo registrado bajo Ajust. usuario 1 (p. 160).

La numeración de archivos no se inicia desde 0001.

- Si la tarjeta ya contiene imágenes grabadas, es posible que el número de imagen no se inicie desde 0001 (p. 162).

La fecha y la hora de disparo que se muestran no son correctas.

- Asegúrese de haber ajustado correctamente la fecha y la hora (p. 40).
- Compruebe la zona horaria y el horario de verano (p. 41).

La fecha y la hora no están en la imagen.

- La fecha y la hora de disparo no aparecen en la imagen. En su lugar, la fecha y la hora se registran en los datos de imagen como información de disparo. Cuando imprima, puede imprimir la fecha y la hora en la imagen utilizando la fecha y la hora registradas en la información de disparo (p. 40, 309).

Se muestra [###].

- Si la tarjeta tiene grabadas un número de imágenes mayor que el que puede mostrar la cámara, se mostrará [###] (p. 261).

En el visor, la velocidad de visualización del punto AF es lenta.

- A bajas temperaturas, la velocidad de visualización de los puntos AF puede ralentizarse debido a las características de la pantalla de puntos AF (cristal líquido). La velocidad de visualización volverá a la normalidad a temperatura ambiente.

La imagen que aparece en la pantalla LCD no es clara.

- Si la pantalla LCD está sucia, utilice un paño suave para limpiarla.
- A bajas o altas temperaturas, es posible que la pantalla LCD parezca lenta o se quede en negro. Volverá a la normalidad a temperatura ambiente.

Problemas de reproducción

Parte de la imagen parpadea en negro.

- [ 3: Aviso altas luces] está ajustado en [Activado] (p. 253).

Se muestra un cuadro rojo en la imagen.

- [ 3: Repr. punto AF] está ajustada en [Activada] (p. 253).

No se puede borrar la imagen.

- Si la imagen está protegida, no podrá borrarla (p. 277).

No se puede reproducir una nota de voz.

- Ajuste [ 5:  /  función del botón] en [Rep. notas (mant.: grb. nota)] (p. 334).

No se puede reproducir el vídeo.

- Los vídeos editados con un ordenador personal no se pueden reproducir con la cámara.

Cuando se reproduce el vídeo, puede oírse el ruido de funcionamiento de la cámara.

- Si acciona los diales de la cámara o el objetivo durante la captura de vídeo, también se grabará el ruido de funcionamiento. Se recomienda utilizar un micrófono externo (disponible en el mercado) (p. 241).

El vídeo tiene momentos estáticos.

- Durante la grabación de vídeo con exposición automática, si hay un cambio drástico en el nivel de exposición, la grabación se detendrá momentáneamente hasta que la luminosidad se estabilice. Si ocurre así, dispárese en el modo <M> (p. 229).

No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor.

- Utilice el cable AV estéreo que acompaña a la cámara (p. 276).
- Asegúrese de que la clavija del cable AV estéreo o del cable HDMI esté insertada hasta el final de su recorrido (p. 273, 276).
- Ajuste el sistema de salida de vídeo (NTSC/PAL) en el mismo formato de vídeo que el televisor (p. 276).

Hay varios archivos de vídeo para una única toma de vídeo.

- Si el tamaño del archivo de vídeo alcanza 4 GB, se creará automáticamente otro archivo de vídeo (p. 238).

Mi lector de tarjetas no reconoce la tarjeta.

- Si formatea una tarjeta de 128 GB o más con esta cámara, se formateará en exFAT. Esto significa que es posible que algunos lectores de tarjetas y sistemas operativos para ordenadores no reconozcan correctamente la tarjeta. En tal caso, conecte la cámara al ordenador con el cable interfaz que se suministra y, a continuación, transfiera las imágenes al ordenador utilizando EOS Utility (software suministrado, p. 410).

No puedo procesar la imagen RAW.

- Las imágenes **M RAW** y **S RAW** no se pueden procesar con la cámara. Utilice el software suministrado Digital Photo Professional para procesar la imagen (p. 410).

No puedo cambiar el tamaño de la imagen.

- La cámara no puede cambiar el tamaño de las siguientes imágenes: JPEG **S**(Pequeña), **RAW**, **M RAW** y **S RAW** (p. 295).

Problemas de limpieza del sensor

El obturador produce un sonido durante la limpieza del sensor.

- Si seleccionó [**Limpiar ahora** ], el obturador hará un ruido, pero no se tomará ninguna foto (p. 298).

La limpieza automática del sensor no funciona.

- Si sitúa repetidamente el interruptor de alimentación en <ON> y <OFF> en un corto intervalo de tiempo, es posible que no aparezca el icono < > (p. 38).

Problemas relacionados con la impresión

Hay menos efectos de impresión de los que aparecen en las Instrucciones.

- Lo que se muestra en la pantalla varía en función de la impresora. Estas Instrucciones muestran todos los efectos de impresión disponibles (p. 308).


Problemas de transferencia de imágenes

No puedo transferir imágenes a un ordenador personal.

- Instale el software suministrado (CD-ROM EOS Solution Disk) en el ordenador personal (p. 410).
- Compruebe que aparezca la pantalla de nivel superior de EOS Utility.


MENU Mostrar estado del sistema

Puede consultar en la pantalla el número de serie de la cámara, la versión del firmware y los ciclos de disparo del obturador. También puede consultar el registro de estado para ver los mensajes de error y precaución anteriores. Utilice esta función para comprobar el estado de la cámara. Si es necesario, lleve la cámara al centro de asistencia de Canon más cercano para su mantenimiento. De este modo, minimizará futuros problemas en la cámara.



1 Seleccione [Mostrar estado del sistema].

- Bajo la ficha [4], seleccione [Mostrar estado del sistema] y, a continuación, presione <SET>.



2 Compruebe el estado del sistema.

- Puede consultar el número de serie, la versión del firmware y los ciclos de disparo del obturador.


Consulta del registro de errores y mensajes de precaución

Puede consultar los errores anteriores de la cámara, el historial de precauciones, y el objetivo, el flash y la batería utilizadas cuando se produjo el error o el mensaje de precaución.



3 Consulte el registro.

- En el paso 2, presione el botón <INFO>.
- ▶ Se mostrará el registro de estado de la cámara.
- “Err **” es un mensaje de error. Para ver los mensajes de error, consulte la página 392.
- “Caution **” es un mensaje de precaución. Para ver los mensajes de precaución, consulte la página siguiente.



4 Compruebe el estado del sistema.

- Gire el dial <ⓘ> para seleccionar un mensaje de error o de precaución y, a continuación, presione el botón <INFO.> para ver el mensaje.
- Gire el dial <ⓘ> para consultar el mensaje.

● Mensajes de precaución

La cámara comprueba sus componentes importantes para ver si funcionan correctamente. Si detecta una operación incorrecta pero no lo suficientemente grave como para ser un error, se registrará como un mensaje de precaución en el registro de estado de la cámara. Aunque puede continuar disparando, debe seguir las recomendaciones del mensaje de precaución y solucionarlo, dado que ese estado puede derivar en una avería.

Nº de precaución	Mensaje	Descripción y solución
01	La velocidad de obturación se ajustó de manera automática repetidamente. Puede seguir disparando pero se recomienda que contacte con un centro de servicio.	Si la cámara detecta un error en la velocidad de obturación, hará ajustes para mantener la precisión de la velocidad de obturación. Si este ajuste se realiza repetidamente, aparecerá este mensaje de precaución. Puede continuar disparando, pero es recomendable que consulte con un centro de asistencia de Canon.
02	Se detectó una caída súbita en el rendimiento de la batería. Si vuelve a ocurrir después de cambiar la batería, contacte con un centro de servicio.	Mientras la cámara está apagada, si la capacidad restante en la batería se reduce de manera anómala dentro de un determinado período, aparecerá este mensaje de precaución. Si aparece repetidamente el mismo mensaje de precaución incluso después de cambiar a una batería LP-E4N o LP-E4 diferente completamente cargada, es posible que haya un problema con la cámara. Consulte con el centro de asistencia de Canon más cercano.
03	Se reintentó la operación del mecanismo de carga del obturador. Si ocurre repetidamente, se recomienda que contacte con un centro de servicio.	La operación de cebado del obturador y del espejo no se completó normalmente. Si esto vuelve a ocurrir, aparecerá este mensaje de precaución. Puede continuar disparando pero, si vuelve a aparecer el mismo mensaje, es recomendable que consulte con el centro de asistencia de Canon más cercano.


Borrado del registro de estado de la cámara

Cuando presione el botón <  > en el paso 3, puede eliminar todas las entradas de registro que se muestren.



- La pantalla de registro de estado de la cámara muestra las últimas cinco entradas de mensajes de error y precaución. Si hay más de cinco entradas, las entradas más antiguas se eliminarán automáticamente.
- Los ciclos de disparo del obturador se muestran en unidades de 1000. Si ha habido 1.000.000 o más ciclos de disparo del obturador, se mostrará 1.000.000.
- Si se produce a menudo el mismo mensaje de error o precaución, consulte con un centro de asistencia de Canon.

Códigos de error



Si hay un problema con la cámara se mostrará un mensaje de error. Siga las instrucciones de la pantalla.

Número	Mensaje de error y solución
01	La comunicación entre la cámara y el objetivo no funciona. Limpie los contactos del objetivo. → Limpie los contactos eléctricos de la cámara y del objetivo y utilice un objetivo Canon (p. 15, 18).
02	No hay acceso a la tarjeta *. Reinserte/cambie la tarjeta * o formatee la tarjeta * con la cámara. → Retire y vuelva a insertar la tarjeta, sustituya la tarjeta o formatee la tarjeta (p. 35, 55).
04	No se puede guardar las imágenes. La tarjeta * está llena. Cambie la tarjeta *. → Sustituya la tarjeta, borre las imágenes que no necesite o formatee la tarjeta (p. 35, 55, 284).
06	No es posible limpiar el sensor. Apague la cámara y enciéndala nuevamente. → Accione el interruptor de alimentación (p. 38).
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 99	No se puede disparar debido a un error. Apague la cámara y enciéndala nuevamente o reinstale la batería. → Accione el interruptor de alimentación, retire la batería e instálela de nuevo, o utilice un objetivo Canon (p. 34, 38).

* Si el error aún persiste, anote el número de error y póngase en contacto con el centro de asistencia de Canon más cercano.

Especificaciones

• Tipo

Tipo:	Cámara digital réflex monocular con AF/AE
Soporte de grabación:	Tarjeta CF de tipo I o II, compatible con el modo 7 UDMA * Ranuras para tarjetas CF dobles
Tamaño del sensor de imagen:	Aprox. 36 x 24 mm
Objetivos compatibles:	Objetivos Canon EF (excepto objetivos EF-S) (la longitud focal del objetivo equivalente en 35 mm se indicará en el objetivo)
Montura del objetivo:	Montura Canon EF

• Sensor de imagen

Tipo:	Sensor CMOS
Píxeles efectivos:	Aprox. 18,10 megapíxeles
Formato:	3:2
Función de eliminación del polvo:	Automática, manual, adición de datos de eliminación del polvo

• Sistema de grabación

Formato de grabación:	Regla de diseño para sistema de archivo de cámara 2.0
Tipo de imagen:	JPEG, RAW (original Canon de 14 bits), con capacidad para grabación simultánea RAW+JPEG
Píxeles grabados:	L (Grande) : Aprox. 17,90 megapíxeles (5184 x 3456) M1 (Mediana 1): Aprox. 14,20 megapíxeles (4608 x 3072) M2 (Mediana 2): Aprox. 8,00 megapíxeles (3456 x 2304) S (Pequeña) : Aprox. 4,50 megapíxeles (2592 x 1728) RAW : Aprox. 17,90 megapíxeles (5184 x 3456) M-RAW : Aprox. 10,10 megapíxeles (3888 x 2592) S-RAW : Aprox. 4,50 megapíxeles (2592 x 1728)
Calidad JPEG:	10 niveles
Func. grabar:	Normal, Camb. auto tarj., Grab. separada, Grab. a múltiple
Creación/selección de una carpeta:	Posible
Nombre de archivo:	Cód. preajuste, Ajust. usuario1, Ajust. usuario2
Numeración de archivos:	Continuo, Reposición automática, Reposición manual

• Procesado de imágenes durante el disparo

Estilo de imagen:	Auto, Normal, Retrato, Paisaje, Neutro, Fiel, Monocromo, Usuario 1 - 3
Balance de blancos:	Auto, preestablecido (Luz día, Sombra, Nublado, Tungsteno, Luz fluorescente blanca, Flash), Personalizado, ajuste de la temperatura de color (aprox. 2500-10000K), Balance de blancos personal (5 ajustes), Corrección del balance de blancos y ahorquillado de balance de blancos posible * Transmisión de información de temperatura de color del flash activada

Reducción de ruido:	Aplicable a largas exposiciones y disparos con alta sensibilidad ISO
Corrección automática de la luminosidad de la imagen:	Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)
Prioridad a tonos de altas luces:	Proporcionado
Corrección de la aberración del objetivo:	Corrección de la iluminación periférica, corrección de la aberración cromática

• Visor

Tipo:	Pentaprisma al nivel del ojo
Cobertura:	Vertical/Horizontal aprox. 100% (con Punto de visión aprox. 20 mm)
Ampliación:	Aprox. 0,76x (-1 m ⁻¹ con objetivo de 50 mm a infinito)
Punto de visión:	Aprox. 20 mm (desde el centro de la lente del ocular a -1 m ⁻¹)
Ajuste dióptrico incorporado:	Aprox. -3,0 - +1,0 m ⁻¹ (dpt)
Cierre del ocular:	Incorporado
Pantalla de enfoque:	Ec-C V suministrada, intercambiable
Indicador de estado AF:	Suministrado
Retícula:	Suministrado
Nivel electrónico:	Horizontal: incrementos de 1°, ±6° Vertical: incrementos de 1°, ±4° * Durante el disparo horizontal
Espejo:	Tipo de retorno rápido
Previsualización de la profundidad de campo:	Proporcionada

• Enfoque automático

Tipo:	Registro de imágenes secundarias TTL, detección de fase
Puntos AF:	61 puntos (hasta 41 puntos de tipo en cruz) * El número de puntos AF y de puntos de tipo en cruz disponibles varía en función del objetivo.
Gama de luminosidad de enfoque:	EV -2 - 18 (con punto AF f/2,8 AF central, a 23°C/73°F, ISO 100)
Modos de enfoque:	AF foto a foto, AF AI Servo, enfoque manual (MF)
Modos de selección del área AF:	AF puntual de punto único (selección manual), AF de punto único (selección manual), Expansión del punto AF (selección manual; arriba, abajo, izquierda y derecha), Expansión del punto AF (selección manual; adyacentes), Zona AF (selección manual), Selección automática de 61 puntos AF
Condiciones de selección automática del punto AF:	Dependen del ajuste de EOS iTR AF (es posible el AF utilizando información de color y de detección de caras) * iTR: "Intelligent Tracking and Recognition", Seguimiento y reconocimiento inteligente

Herramienta de configuración AF:	Case 1 - 6
----------------------------------	------------

Características de AI Servo:	Sensibilidad de seguimiento, Aceleración/deceleración de seguimiento, Cambio automático del punto AF
Ajuste fino de AF:	Micro ajuste AF (Todos los objetivos por igual o Ajuste por objetivo)
Luz de ayuda al AF:	Emitida por el flash Speedlite externo dedicado para EOS

• Control de la exposición

Modos de medición:	Sensor de medición RGB de aprox. 100.000 píxeles y medición TTL de 252 zonas con la máxima abertura Sistema EOS iSA ("Intelligent Subject Analysis", Análisis inteligente del motivo) • Medición evaluativa (vinculada a todos los puntos AF) • Medición parcial (aprox. 6,5% del visor en el centro) • Medición puntual (aprox. 2,5% del visor en el centro) • Medición promediada con preponderancia central
Gama de medición:	EV 0 - 20 (a 23°C/73°F con objetivo EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100) * Medición puntual: EV 2 - 20
Control de la exposición:	AE programada, AE con prioridad a la velocidad de obturación, AE con prioridad a la abertura, Exposición manual, Exposición "B"
Sensibilidad ISO: (Índice de exposición recomendado)	Auto ISO, ajustable manualmente entre ISO 100 - 51200 (Incrementos de 1/3 de punto o puntos enteros), y ampliable a L (Equivalente a ISO 50), H1 (Equivalente a ISO 102400), H2 (Equivalente a ISO 204800)
Ajustes de sensibilidad ISO:	Gama sensib. ISO, Gama ISO automática y Velocidad de obturación mínima con ISO automática ajustable
Compensación de la exposición:	Manual : ± 5 puntos en incrementos de 1/3 ó 1/2 punto AEB : ± 3 puntos en incrementos de 1/3 ó 1/2 punto (se puede combinar con la compensación de la exposición manual)
Bloqueo AE:	Automático: Se aplica en el modo AF foto a foto con medición evaluativa al conseguir el enfoque Manual : Mediante el botón de bloqueo AE
Ajuste del nivel de exposición estándar:	Microajuste de AE posible

• Exposiciones múltiples

Método de disparo:	Prioridad a función/control, Prioridad a disparo en serie
Número de exposiciones múltiples:	2 a 9 exposiciones
Control de exposición múltiple:	Aditiva, Promediada, Clara, Oscura

• Obturador

Tipo:	Obturador plano focal controlado electrónicamente
Velocidades de obturación:	1/8000 seg. a 30 seg., "B" (Intervalo total de velocidad de obturación. El intervalo disponible varía según el modo de disparo.), sincronización X a 1/250 seg.

• Sistema de avance

Modos de avance:	Único, Disparos en serie de alta velocidad, Disparos en serie de baja velocidad, Autodisparador de 10 seg., Autodisparador de 2 seg., Disparo único silencioso, Disparos en serie a velocidad súper alta
Veloc. disparos en serie:	Disparos en serie a velocidad súper alta: Máx. aprox. 14 disparos/seg. Disparo en serie de alta velocidad: Máx. aprox. 12 disparos/seg. Disparos en serie a baja velocidad: Máx. aprox. 3 disparos/seg. * Cuando la velocidad ISO se establece como 32000 o superior (si la temperatura interna de la cámara es baja, ISO 20000 o superior), la velocidad de disparo continuo máxima será de aproximadamente 10 fps.
Ráfaga máxima:	JPEG Grande: Aprox. 100 disparos (aprox. 180 disparos) RAW: Aprox. 35 disparos (aprox. 38 disparos) RAW+JPEG Grande: Aprox. 17 disparos (aprox. 17 disparos) * Durante el disparo en serie de alta velocidad * Las cifras se basan en métodos de comprobación estándar de Canon (ISO 100 y estilo de imagen normal) con una tarjeta de 8 GB. * Las cifras entre paréntesis se aplican a una tarjeta de 128 GB en UDMA modo 7 basándose en los métodos de comprobación estándar de Canon.

• Flash Speedlite externo

Flashes Speedlite compatibles:	Flashes Speedlite serie EX
Medición del flash:	Flash automático E-TTL II
Compensación de la exposición con flash:	±3 puntos en incrementos de 1/3 ó 1/2 punto
Bloqueo FE:	Proporcionado
Terminal PC:	Proporcionado
Ajuste del nivel de exposición estándar del flash:	Microajuste de FE posible
Control del flash	
Speedlite externo:	Proporcionado * Compatible con fotografía con flash inalámbrico por radio.

• Disparo con Visión en Directo

Modos de enfoque:	Modo directo, Modo directo de detección de caras (detección de contraste), Modo rápido (detección de diferencia de fase), Enfoque manual (Ampliación de aprox. 5x / 10x posible)
Gama de luminosidad de enfoque:	EV 1 - 20 (con detección de contraste, a 23°C/73°F, ISO 100)
Modos de medición:	Medición evaluativa con el sensor de imagen
Gama de medición:	EV 0 - 20 (a 23°C/73°F con objetivo EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100)
Disparo silencioso:	Suministrado (Modo 1 y 2)
Mostrar retícula:	Tres tipos

• Grabación de vídeo

Compresión de grabación de vídeo:	MPEG-4 AVC/H.264
	Frecuencia de bits variable (media)
Formato de grabación de audio:	PCM lineal
Formato de grabación:	MOV
Tamaño de grabación y frecuencia de fotogramas:	1920x1080 (Full HD): 30p/25p/24p 1280x720 (HD) : 60p/50p 640x480 (SD) : 30p/25p * 30p: 29,97 fps, 25p: 25,00 fps, 24p: 23,976 fps, 60p: 59,94 fps, 50p: 50,00 fps
Método de compresión:	ALL-I (I-only), IPB
Tamaño de archivo:	1920x1080 (30p/25p/24p) / IPB : Aprox. 235 MB/min. 1920x1080 (30p/25p/24p) / ALL-I: Aprox. 685 MB/min. 1280x720 (60p/50p) / IPB : Aprox. 205 MB/min. 1280x720 (60p/50p) / ALL-I : Aprox. 610 MB/min. 640x480 (30p/25p) / IPB : Aprox. 78 MB/min. * Velocidad de lectura/escritura de tarjeta necesaria para la grabación de vídeo: IPB: al menos 10 MB por seg./ALL-I: al menos 30 MB por seg.
Modos de enfoque:	Igual que el enfoque con disparo con Visión en Directo
Modos de medición:	Medición promediada ponderada al centro y medición evaluativa con el sensor de imagen * Ajustado automáticamente por el modo de enfoque.
Gama de medición:	EV 0 - 20 (a 23°C/73°F con objetivo EF 50 mm f/1,4 USM, ISO 100)
Control de la exposición:	1. Exposición automática, 2. AE con prioridad a la velocidad de obturación, 3. AE con prioridad a la abertura, 4. Exposición manual * Con 1, 2 y 3, son posibles la compensación de exposición y el bloqueo AE
Compensación de la exposición:	Incrementos de 1/3 punto, ±3 puntos (±5 puntos para fotos fijas)
Sensibilidad ISO:	P, Av y BULB:
(Índice de exposición recomendada)	ISO 100 - 25600 ajustado automáticamente, o ampliación ISO a H (equivalente a ISO 51200), H1 (equivalente a ISO 102400), H2 (equivalente a ISO 204800) Tv : ISO 100 - 25600 ajustado automáticamente M : ISO Auto (ISO 100 - 25600 ajustada automáticamente), ISO 100 - 25600 ajustada manualmente (en incrementos de 1/3 de punto o puntos enteros), o expansión de ISO a H (equivalente a ISO 32000/40000/51200), H1 (equivalente a ISO 102400), H2 (equivalente a ISO 204800)
Código de tiempo:	Compatible
Salto de fotograma:	Compatible con 60p/30p

Grabación sonido:	Micrófono monoaural integrado, terminal de micrófono estéreo externo suministrado Nivel de grabación de sonido ajustable, filtro de viento proporcionado
Mostrar retícula:	Tres tipos
Toma de fotos:	Posible

• Pantalla LCD

Tipo:	Monitor TFT de cristal líquido en color
Tamaño y puntos del monitor:	Ancho, 8,1 cm (3,2 pulgadas) (3:2), con aprox. 1,04 millones de puntos
Ajuste de la luminosidad:	Manual (7 niveles)
Nivel electrónico:	Proporcionada
Idiomas de la interfaz:	25
Guía de funciones:	Visualizable
Presentación del estado del sistema de la cámara:	Proporcionada

• Reproducción

Formatos de presentación de imagen:	Visualización de una única imagen, imagen única + información (información básica, información de disparo, histograma), índice de 4 imágenes, Visualización del índice de 9 imágenes
Aviso altas luces:	Las altas luces sobreexpuestas parpadean
Representación del punto AF:	Posible
Mostrar retícula:	Tres tipos
Ampliación del zoom:	Aprox. 1,5x - 10x, ampliación y posición iniciales ajustables
Métodos de examen de imagen:	Imagen única, salto de 10 ó 100 imágenes, por fecha de disparo, por carpeta, por vídeos, por fotos, por clasificación
Rotación de imagen:	Posible
Clasificaciones:	Proporcionadas
Reproducción de vídeo:	Activada (pantalla LCD, vídeo/audio OUT, HDMI OUT) Altavoz incorporado
Presentación de diapositivas:	Todas las imágenes, por fecha, por carpeta, vídeos, fotos o por clasificación
Protección de imagen:	Posible
Notas de voz:	Grabación/reproducción posible
Copia de imágenes:	Posible

• Procesado posterior de imágenes

Procesado de imágenes RAW en la cámara:	Corrección de luminosidad, Balance de blancos, Estilo de imagen, Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática), Reducción de ruido de alta sensibilidad ISO, Calidad de grabación de imagen JPEG, Espacio de color, Corrección de la iluminación periférica, Corrección de la distorsión y Corrección de la aberración cromática
Cambio de tamaño:	Posible

• Impresión directa

Impresoras compatibles: Impresoras compatibles con PictBridge

Imágenes imprimibles: Imágenes JPEG y RAW

Orden de impresión: Compatible con DPOF Versión 1.1

• Red LAN por cable

Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Transferencia FTP: Transferencia automática tras el disparo

Transferencia/selección de imágenes

Transferencia con el botón SET

Transferencia con pie de foto

EOS Utility: Mando a distancia de EOS Utility funciona con red LAN por cable

Servidor WFT: Control de la cámara, control simple, disparo básico, visualización de imágenes y descarga

Servidor multimedia: Compatible con DLNA

Función de sincronización

de hora entre varias cámaras: La cámara principal puede sincronizar la hora hasta con 10 cámaras secundarias

Error de hora de aproximadamente $\pm 0,05$ seg. entre la cámara principal y las secundarias

• Transferencia de imagen

Imágenes transferibles: Fotos fijas (imágenes JPEG, RAW, RAW+JPEG), Vídeos

• Funciones personalizadas

Funciones personalizadas: 31

Guardar ajustes de cámara: Se pueden guardar como máximo diez conjuntos en una tarjeta

Modos de disparo personalizados: Registrar bajo C1/C2/C3 del dial de modo

Registro de Mi menú: Posible

Información de copyright: Se permite la entrada e inclusión

• Interfaz

Audio/vídeo OUT: Vídeo analógico (Compatible con NTSC/PAL)/salida de audio estéreo

Terminal digital: Comunicación con el ordenador personal, Impresión directa (USB de alta velocidad o equivalente), Conexión con receptor GPS GP-E2

Terminal HDMI mini OUT: Tipo C (Cambio automático de resolución), compatible con CEC

Terminal de entrada de micrófono externo: Minijack estéreo de 3,5 mm

Terminal de disparador remoto: Compatible con control remoto de tipo N3

Terminal Ethernet: Terminal RJ-45, compatible con Ethernet gigabit

Terminal de ampliación del sistema: Para el transmisor inalámbrico de archivos WFT-E6 y el receptor GPS GP-E1

• Alimentación

Batería:	Batería LP-E4N/LP-E4 (cantidad 1) * Se puede suministrar alimentación CA mediante el kit adaptador de CA ACK-E4
Información de batería:	Capacidad restante, número de disparos y rendimiento de recarga
Duración de la batería:	Disparando con visor: (basada en los criterios de prueba de la CIPA) Disparando con Visión en Directo: Aprox. 1120 disparos a 23°C/73°F, aprox. 860 disparos a 0°C/32°F Aprox. 290 disparos a 23°C/73°F, aprox. 250 disparos a 0°C/32°F
Tiempo de grabación de vídeo:	Aprox. 2 hr. 10 min. a 23°C/73°F Aprox. 2 hr. a 0°C/32°F * Con batería LP-E4N completamente cargada
Pila de fecha/hora:	Pila de litio CR2025 (cantidad 1)

• Dimensiones y peso

Dimensiones (An. x Al. x P.):	Aprox. 158,0 x 163,6 x 82,7 mm / 6,2 x 6,4 x 3,3 pulg.
Peso:	Aprox. 1530 g / 54,0 onzas (Directrices CIPA), Aprox. 1340 g / 47,3 onzas (sólo el cuerpo)

• Entorno de funcionamiento

Intervalo de temperatura de funcionamiento:	0°C - 45°C / 32°F - 113°F
Humedad de funcionamiento:	85% o menor

• Batería LP-E4N

Tipo:	Batería de ion litio recargable
Tensión nominal:	11,1 V CC
Capacidad de la batería:	2450 mAh
Dimensiones (An. x Al. x P.):	Aprox. 68,4 x 34,2 x 92,8 mm / 2,7 x 1,3 x 3,7 pulg.
Peso:	Aprox. 185 g / 6,5 onzas (sin incluir la tapa protectora)

• Cargador de batería LC-E4N

Baterías compatibles:	Batería LP-E4N, LP-E4
Tiempo de recarga:	LP-E4N: Aprox. 130 min. (para 1 batería), LP-E4: Aprox. 120 min. (para 1 batería)
Entrada nominal:	100 - 240 V CA (50/60 Hz) 12 V / 24 V CC
Salida nominal:	12,6 V CC, 1,55 A
Longitud del cable de alimentación:	Aprox. 2 m / 6,6 pies
Intervalo de temperatura de funcionamiento:	0°C - 40°C / 32°F - 104°F
Humedad de funcionamiento:	85% o menor
Dimensiones (An. x Al. x P.):	Aprox. 155 x 52,8 x 95 mm / 6,2 x 2,1 x 3,7 pulg.
Peso:	Aprox. 350 g / 12,3 onzas (sin incluir el cable de alimentación y las tapas protectoras)

- Todos los datos anteriores se basan en los métodos de comprobación estándar de Canon, y en los métodos y directrices de comprobación estándar de la CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- Las dimensiones, el diámetro máximo, la longitud y el peso antes mencionados se basan en las directrices CIPA (excepto el peso del cuerpo de la cámara solo).
- Las especificaciones y el exterior del producto pueden cambiar sin previo aviso.
- Si ocurre algún problema con un objetivo que no sea de Canon montado en la cámara, consulte al fabricante del objetivo en cuestión.

Marcas comerciales

- Adobe es una marca comercial de Adobe Systems Incorporated.
- Windows es una marca comercial o una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países.
- Macintosh y Mac OS son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Apple Inc. en Estados Unidos y otros países.
- CompactFlash es una marca comercial de SanDisk Corporation.
- HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC.
- Todos los demás nombres de producto, razones sociales y marcas comerciales mencionados en este manual pertenecen a sus respectivos propietarios.

Acerca de la licencia MPEG-4

"Este producto tiene licencia de patentes de AT&T para el estándar MPEG-4 y puede utilizarse para codificar vídeo compatible con MPEG-4 y/o decodificar vídeo compatible con MPEG-4 que haya sido codificado sólo (1) para uso personal o (2) por un proveedor de vídeo que disponga de licencia de patentes de AT&T para proporcionar vídeo compatible con MPEG-4. No se garantiza ni otorga implícitamente licencia alguna para otros usos del estándar MPEG-4."

About MPEG-4 Licensing

"This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard."

* Notice displayed in English as required.

Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon

Este producto está diseñado para alcanzar un excelente rendimiento si se utiliza con accesorios originales de Canon. Canon no será responsable de ningún daño en el producto ni accidentes como fuego, etc., provocados por un funcionamiento incorrecto de accesorios que no sean originales de Canon (por ejemplo, fugas y/o explosiones de la batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a reparaciones como consecuencia de un funcionamiento incorrecto de accesorios que no sean originales de Canon. No obstante, podrá solicitar dichas reparaciones, que estarán sujetas a un recargo.



La batería LP-E4N se ha diseñado exclusivamente para productos Canon. Si la utiliza con un cargador de batería o un producto incompatible, puede provocar averías o accidentes de los que Canon no se hace responsable.

Advertencias de seguridad

Siga estas medidas de seguridad y utilice correctamente el equipo para evitar heridas, fatalidades y daños materiales.

Cómo evitar heridas graves o fatalidades

- Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios, calentamiento excesivo, fugas de productos químicos y explosiones:
 - No utilice baterías, fuentes de alimentación ni accesorios que no se especifiquen en este manual. No utilice baterías modificadas ni de fabricación casera.
 - No cortocircuite, desmonte ni modifique la batería ni la pila de reserva. No aplique calor a la batería ni a la pila de reserva, ni las suelde. No exponga la batería ni la pila de reserva al fuego o al agua. No someta la batería ni la pila de reserva a golpes fuertes.
 - No instale la batería ni la pila de reserva con la polaridad invertida (+ -). No mezcle baterías nuevas con antiguas ni diferentes tipos de baterías.
 - No recargue la batería fuera del intervalo adecuado de temperatura ambiente: 0°C - 40°C (32°F - 104°F). Tampoco supere el tiempo de recarga.
 - No inserte objetos metálicos extraños en los contactos eléctricos de la cámara, accesorios, cables de conexión, etc.
- Mantenga la pila de reserva lejos del alcance de los niños. Si un niño se traga la pila, acuda a un médico inmediatamente. (Los productos químicos de la pila pueden dañar el estómago y los intestinos.)
- Cuando deseche una batería o una pila de reserva, cubra los contactos eléctricos con cinta aislante para evitar el contacto con otros objetos metálicos u otras baterías. Así evitará incendios y explosiones.
- Si al recargar la batería emite demasiado calor, humo o gases, desconecte inmediatamente el cargador de batería de la fuente de alimentación para detener el proceso y evitar un incendio.
- Si la batería o la pila de reserva tiene una fuga, cambia de color, se deforma o emite humo o gases, extráigala inmediatamente. Tenga cuidado de no quemarse al hacerlo.
- Si se produce una fuga, evite que el electrólito entre en contacto con los ojos, la piel y la ropa. Puede producir ceguera o problemas cutáneos. Si el electrólito entra en contacto con los ojos, la piel o la ropa, lave la zona afectada con abundante agua limpia, sin frotarla. Acuda a un médico inmediatamente.
- Durante la recarga, mantenga el equipo lejos del alcance de los niños. Un niño podría asfixiarse accidentalmente o sufrir una descarga eléctrica con el cable.
- No deje ningún cable cerca de una fuente de calor. El cable podría deformarse o el material aislante podría fundirse, con el consiguiente peligro de incendio o descarga eléctrica.
- No dispare el flash hacia el conductor de un vehículo. Puede producir un accidente.
- No dispare el flash cerca de los ojos de una persona. Puede perjudicar su visión. Si utiliza el flash para fotografiar a un niño, mantenga una distancia mínima de 1 metro.
- Si no va a utilizar la cámara o los accesorios y se dispone a guardarlos, extraiga primero la batería y desconecte la clavija de alimentación. De este modo evitará descargas eléctricas, generación de calor e incendios.
- No utilice el equipo en lugares en los que haya gas inflamable. Así evitará explosiones e incendios.


- Si el equipo se cae, la carcasa se rompe y las piezas internas quedan al descubierto, no las toque, ya que podría sufrir una descarga eléctrica.
- No desmonte ni modifique el equipo. Las piezas internas tienen un alto voltaje y pueden generar una descarga eléctrica.
- No mire al sol o a una fuente de luz de gran potencia a través de la cámara o el objetivo. Su visión podría resultar dañada.
- Mantenga la cámara fuera del alcance de los niños. Un niño puede asfixiarse accidentalmente con la correa para el cuello.
- No almacene el equipo en lugares con polvo o humedad. Así evitará incendios y descargas eléctricas.
- Antes de utilizar la cámara en un avión o un hospital, compruebe si está permitido. Las ondas electromagnéticas que emite la cámara pueden interferir con los instrumentos del avión o el equipo del hospital.
- Siga estas medidas de seguridad para evitar incendios y descargas eléctricas:
 - Introduzca siempre completamente la clavija de alimentación.
 - No sujete la clavija de alimentación con las manos húmedas.
 - Cuando vaya a desconectar una clavija de alimentación, sujete la clavija y tire de ella en vez de tirar del cable.
 - No arañe, corte ni doble excesivamente el cable; asimismo, no ponga ningún objeto pesado encima del mismo. No retuerza ni ate los cables.
 - No conecte demasiadas clavijas de alimentación a la misma fuente de alimentación.
 - No utilice un cable si su material aislante está deteriorado.
- Desenchufe de vez en cuando la clavija de alimentación y utilice un paño seco para limpiar el polvo que se haya podido acumular alrededor de la fuente de alimentación. Si esa zona tiene polvo o grasa, o está húmeda, el polvo de la fuente de alimentación puede humedecerse y provocar un cortocircuito, con el consiguiente peligro de incendio.

Cómo evitar lesiones o daños en el equipo

- No deje el equipo dentro de un coche expuesto a la luz directa del sol ni cerca de una fuente de calor. El equipo puede calentarse y provocar quemaduras en la piel.
- No transporte la cámara si está fijada en un trípode. Hacerlo podría provocar lesiones. Compruebe que el trípode es lo suficientemente robusto como para soportar la cámara y el objetivo.
- No deje al sol un objetivo suelto o fijado a una cámara sin la tapa del objetivo puesta. El objetivo puede concentrar los rayos del sol y provocar un incendio.
- No cubra ni envuelva el dispositivo de recarga de baterías con un paño. El calor que se acumule puede deformar la carcasa o producir un incendio.
- Si la cámara cae al agua o si penetran en ella agua o fragmentos metálicos, extraiga inmediatamente la batería y la pila de reserva. Así evitará incendios y descargas eléctricas.
- No utilice ni deje la batería o la pila de reserva en un entorno donde haga calor. Pueden producirse fugas de electrolito o su duración puede acortarse. Además, la batería o la pila de reserva pueden calentarse y producir quemaduras en la piel.
- No utilice disolvente de pintura, benceno ni disolventes orgánicos para limpiar el equipo. Puede provocar incendios o riesgos para la salud.

Si el producto no funciona correctamente o es necesaria una reparación, póngase en contacto con el distribuidor o el centro de asistencia de Canon más próximo.

Sólo para la Unión Europea (y el Área Económica Europea).



Estos símbolos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2002/96/CE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional que implemente dichas directivas.

Si aparece un símbolo químico bajo este símbolo, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, en un establecimiento autorizado al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.

Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y bajo ninguna circunstancia se indicará por separado la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales.

Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con el departamento municipal, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite

www.canon-europe.com/environment.

(Área Económica Europea: Noruega, Islandia y Liechtenstein)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

1. **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES** - Este manual contiene instrucciones de seguridad y funcionamiento importantes para los cargadores de batería LC-E4N.
2. Antes de utilizar el cargador, lea todas las instrucciones y precauciones del (1) cargador, (2) la batería y (3) el producto que utilice la batería.
3. **PRECAUCIÓN** - Para reducir el riesgo de que se produzcan daños, cargue sólo la batería LP-E4N. Otros tipos de baterías pueden explotar, provocar daños personales y otros daños.
4. No exponga el cargador a la lluvia o nieve.
5. El uso de un accesorio no recomendado o vendido por Canon puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños personales.
6. Para reducir el riesgo de daños en la clavija y el cable de alimentación, tire de la clavija en lugar del cable cuando desconecte el cargador.
7. Asegúrese de que el cable está ubicado de forma que no pueda pisarlo, tropezarse con él ni provocarle otro tipo de daños o tensión.
8. No utilice el cargador si la clavija o el cable están dañados; sustitúyalos inmediatamente.
9. No utilice el cargador si ha recibido un golpe fuerte, se ha caído o se ha dañado de otro modo; llévelo a un técnico de servicio cualificado.
10. No desmonte el cargador; llévelo a un técnico de servicio cualificado cuando requiera algún tipo de servicio o reparación. Un reensamblaje incorrecto puede provocar riesgos de descargas eléctricas o incendios.
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desconecte el cargador de la toma de corriente antes de realizar ningún tipo de mantenimiento o limpieza.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

A menos que se especifique lo contrario en este manual, no contiene piezas reparables por el usuario. Para realizar reparaciones, diríjase a un técnico de servicio cualificado.

PRECAUCIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYEN LAS BATERÍAS POR OTRAS DE UN TIPO INCORRECTO.

DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS NORMAS LOCALES.



14

Guía de iniciación del software

Este capítulo proporciona una visión general del software contenido en el CD-ROM EOS Solution Disk, incluido con la cámara, y describe cómo instalar el software en un ordenador. También explica cómo visualizar los archivos PDF del CD-ROM EOS Software Instruction Manuals Disk.



EOS Solution Disk
(Software)



**EOS Software
Instruction Manuals
Disk**



EOS Solution Disk

Este disco contiene varios programas de software para cámaras EOS.

1 EOS Utility

Software de comunicación entre la cámara y el ordenador

- Puede descargar en su ordenador las imágenes (imágenes fijas/ vídeos) que ha tomado con la cámara.
- Puede establecer los distintos ajustes de la cámara desde su ordenador.
- Puede tomar fotografías de forma remota conectando la cámara a su ordenador.

2 Digital Photo Professional

Software de visualización y edición de imágenes

- Puede ver, editar e imprimir imágenes capturadas con la cámara en su ordenador a alta velocidad.
- Puede editar imágenes mientras los originales permanecen sin cambios.
- Puede ser utilizado por una gran diversidad de usuarios, desde aficionados hasta profesionales. Está recomendado para usuarios que toman, mayoritariamente, imágenes en formato RAW.

3 ImageBrowser EX

Software de visualización y edición de imágenes

- Puede ver, explorar e imprimir imágenes JPEG en su ordenador.
- Puede reproducir vídeos (vídeos MOV), álbumes de instantáneas de vídeo y extraer imágenes fijas de los vídeos.
- Puede descargar funciones adicionales mediante una conexión a Internet.
- Está recomendado para aficionados y principiantes que utilizan una cámara digital por primera vez.

! Tenga en cuenta que el software ZoomBrowser EX/ImageBrowser proporcionado con las cámaras anteriores no es compatible con las imágenes fijas y los archivos de vídeo realizados con esta cámara (no compatible). Utilice el software ImageBrowser EX que se proporciona con esta cámara.

4 Picture Style Editor

Software de creación de archivos de estilo de imagen

- Este software está diseñado para usuarios avanzados con experiencia en el procesamiento de imágenes.
- Puede editar un estilo de imagen de acuerdo a sus características de imagen únicas y crear/guardar un archivo original de estilo de imagen.

Instalación del software en Windows

Sistemas operativos compatibles

Windows 7

Windows Vista

Windows XP

1 Compruebe que la cámara no esté conectada al ordenador.



- Nunca conecte la cámara al ordenador antes de instalar el software. El mismo no se instalará correctamente.

2 Inserte el CD EOS Solution Disk.

3 Seleccione su área geográfica, país e idioma.

4 Haga clic en **[Instalación simple]** para comenzar la instalación.



- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento de instalación.
- Si se le solicita, instale Microsoft Silverlight.

5 Haga clic en **[Finalizar]** cuando se haya completado la instalación.



6 Retire el CD.

Instalación del software en Macintosh

Sistemas operativos compatibles **MAC OS X 10.6 - 10.7**

- 1 Compruebe que la cámara no esté conectada al ordenador.
- 2 Inserte el CD EOS Solution Disk.
 - Sobre el escritorio de su ordenador, haga doble clic y abra el icono de CD-ROM, luego haga doble clic en [Canon EOS Digital Installer].
- 3 Seleccione su área geográfica, país e idioma.
- 4 Haga clic en [**Instalación simple**] para comenzar la instalación.



- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar el procedimiento de instalación.
- 5 Haga clic en [**Reiniciar**] cuando se haya completado la instalación.



- 6 Una vez que el ordenador se haya reiniciado, retire el CD.

[WINDOWS]



EOS Software Instruction Manuals Disk

Copie en su ordenador las instrucciones en PDF contenidas en el CD.

- 1 Inserte el CD EOS Software Instruction Manuals Disk en la unidad de CD-ROM del equipo.
- 2 Abra el disco.
 - Haga doble clic en **[Mi PC]**, situado en el escritorio, y luego haga doble clic sobre el icono de la unidad de CD-ROM en la que ha insertado el CD. Seleccione su idioma y sistema operativo. Se mostrará el índice de las instrucciones.



Se debe instalar Adobe Reader (se recomienda la versión más reciente) para poder ver los archivos de instrucciones (formato PDF). Instale Adobe Reader si no está ya instalado en su equipo. Para guardar el manual PDF en su equipo, utilice la función "Guardar" de Adobe Reader.

[MACINTOSH]



EOS Software Instruction Manuals Disk

Copie las instrucciones en PDF incluidas en el CD del equipo Macintosh.

- 1 Inserte el CD EOS Software Instruction Manuals Disk en la unidad de CD-ROM del equipo Macintosh.
- 2 Abra el disco.
 - Haga doble clic en el icono del CD.
- 3 Haga doble clic en el archivo START.html. Seleccione su idioma y sistema operativo. Se mostrará el índice de las instrucciones.



Se debe instalar Adobe Reader (se recomienda la versión más reciente) para poder ver los archivos de instrucciones (formato PDF). Instale Adobe Reader si no está ya instalado en su equipo Macintosh. Para guardar el manual PDF en su equipo, utilice la función "Guardar" de Adobe Reader.

Índice

Numérico

1280x720	237
1920x1080	237
640x480	237

A

Abertura cerrada	174, 205, 208
Abertura máxima	82
Adaptador DC	365
Adobe RGB	166
Advertencia de temperatura	221, 247
Advertencias de seguridad	404
AE con prioridad a la abertura	173, 227
AE con prioridad a la velocidad de obturación	171, 226
AE programada	168
Cambio de programa	169
AEB	180, 324
AF	
Aviso sonoro	368
Desenfocado	45, 46, 110, 217
Enfoque manual	111, 220
f/8	82
Grupo AF	76
Indicador de estado AF	68
Información del color	96
Información facial	96
Luz de ayuda al AF	95
Micro ajuste AF	104, 109
Modo AF	66
Modo de selección del área AF	69, 72
Motivos difíciles de enfocar	110, 217
Personalización	92
Punto AF	69, 72
Recomponer	67
Selección del punto AF	71, 344, 363
AF de punto único	69, 72

AF de selección automática de 61 puntos	70, 74
AF foto a foto	67
AF puntual de punto único	69, 72
Ahorquillado	149, 180
Ahorquillado exposición flash	201
AI SERVO (AF AI Servo)	68
Acel./decel. seguim.	89
Cambio auto punto AF	90
Iluminación	102
Sensib. seguimiento	88
Ajuste calidad imagen un toque ...	126
Ajuste dióptrico	45
Alimentación	
Comprobación del nivel de carga de la batería	39
Descon. auto	57
Disparos posibles	39, 124, 206
Info. Batería	364
Recarga	30
Rendimiento de recarga	364
Toma de electricidad doméstica	365
ALL-I (solo I)	237
Alta definición (HD)	237, 264, 273
Alta definición completa (Full HD) ...	237, 273
Altavoz	266
Ampliación/Posición inicial	258
Área AF	69
Audio/vídeo OUT	264, 273
Aumento nivel de exposición	324
Auto Lighting Optimizer (Luminosidad Automática)	150
Autodisparador	114
Autorrotación	287
Av (AE con prioridad a la abertura)	173, 227
Avería	376
Aviso altas luces	253

Aviso sonoro	368
AV OUT.....	264, 276

B

B (Bulb).....	182
B/W	134, 138
Balance de blancos.....	141
Ahorquillado.....	149
Ajuste de temperatura de color	147
Corrección	148
Personal	141
Personalizado.....	142
Balance de blancos personal.....	141
Balance de blancos personalizado.....	142
Batería	30, 34, 39
Bloqueo AE.....	181
Bloqueo de función múltiple.....	50
Bloqueo del enfoque	67
Bloqueo del espejo	191
Bloqueo FE	194
Borrar (imagen).....	284
Borrar ajustes de cámara.....	58
Botón AF-ON (inicio AF)	46
Botón INFO.....	207, 231, 250, 362
Trepidación	191
Visualización de ajustes.....	362
Camb. auto tarj.....	119
Cambiar tamaño.....	295
Cargador	28, 30
Cierre del ocular	183
Código de tiempo	243
Códigos de error.....	392
Compensación de la exposición	179
Compensación de la exposición con flash	194
Conmutador de modos	
de enfoque	43, 111, 220
Contactos de sincronización del flash	19
Continuo	162
Contraste.....	137
Control rápido.....	51, 209, 236, 262
Controles personalizados.....	52, 337
Correa	29
Correc. ilumin. periférica	155
Corrección de la aberración cromática....	156
Crear/seleccionar carpeta	158

D

C	
C (Disparo personalizado).....	354
Cable.....	3, 273, 276, 360
Calibrado.....	32
Calidad de grabación de imágenes	
Calidad JPEG.....	127
Tamaño de imagen	121
Calidad JPEG (Tasa de compresión)	127
Cámara	
Borrar ajustes de cámara	58
Estado del sistema	389
Guardar/Cargar ajustes cámara	351
Sujeción de la cámara	45
Datos eliminación del polvo.....	299
Desconexión automática	38, 57
Desplazamiento de seguridad.....	326
Dial	
Dial de control rápido	48
Dial principal	47
Dial de control rápido	48
Dial principal.....	47
Disparador	46
Disparador a distancia.....	183
Disparar sin tarjeta	36

Disparo con Visión en Directo	203
Control rápido	209
Disparo silencioso	212
Disparos posibles	206
Enfoque manual	220
Modo Directo (AF)	213
Modo directo de detección de caras (AF)	214
Modo Rápido (AF)	218
Mostrar retícula	210
Simulación de exposición	211
Temp. medición	212
Visualización de información	207
Disparo silencioso	
Disp. VD silenc.	212
Disparo único silencioso	113
Disparo VD silencioso	246
Disparo único	112
Disparos en serie	112
Disparos en serie a velocidad súper alta	113
Disparos posibles	39, 124, 206
DPOF	313

E

Efecto de tono (Monocromo)	138
Efecto filtro	138
Enfoque → AF	
Enfoque automático → AF	
Enfoque en cruz	75
Enfoque manual	111, 220
Espacio color	166
Estilo de imagen	133, 136, 139
Ethernet → Folleto separado exFAT	56
Expansión del punto AF	69, 72
Exposición manual	175, 229
Exposiciones "B"	182

Exposiciones Largas	182
Exposiciones múltiples	184
Extensión	161

F

Fecha/Hora	40
Sustitución de la pila de fecha/hora	366
Filtro viento	240
Flash (Flash Speedlite)	
Bloqueo FE	194
Compensación de la exposición con flash	194
Control del flash	197
Flash manual	195, 199
Flash Speedlite externo	194
Funciones personalizadas	202
Inalámbrico	200
Sincronización del obturador (1a/2a cortina)	200
Velocidad de sincronización del flash	195
Flash manual medida	196
Flash Speedlite externo → Flash Flashes que no son de Canon	195
Formateado (inicialización de la tarjeta)	55
Frecuencia de fotogramas	237
Full HD	237, 239
Full High-Definition, Alta definición completa (Full HD)	264
Función de grabación	118
Funciones ajustables del modo de disparo	358
Funciones personalizadas	322

G

Girar (imagen)	259, 287, 311
Grab. a múltiple	119
Grab. separada	119

Grande (Calidad de grabación de imágenes)	125
Guía de funciones	63

H

HD	237, 273
HDMI	264, 273
HDMI CEC	274
Herramienta de configuración AF ...	83
Histograma (Luminosidad/RGB) ...	254
Horario de verano	41

I

Icono de advertencia	253
Icono MENU	4
Idioma	42
Iluminación (panel LCD)	50

Imagen

Autorrotación	287
Aviso altas luces	253
Borrado	284
Clasificación	260
Copia	281
Histograma	254
Índice	255
Información sobre el disparo	252
Nota de voz	279
Número	162
Presentación de diapositivas	270
Presentación del punto AF	253
Protección	277
Reproducción	249
Reproducción automática	270
Reproducción con salto (exploración de imágenes)	256
Rotación manual	259
Tamaño	124
Transfer.	317
Vista ampliada	257
Visualización en televisor	264, 273

Imagen en blanco y negro	134, 138
-------------------------------	----------

Imagen monocroma	134, 138
------------------------	----------

Impresión	303
-----------------	-----

Ajustes del papel	307
-------------------------	-----

Corrección de inclinación	311
---------------------------------	-----

Diseño	307
--------------	-----

Efectos de impresión	308
----------------------------	-----

Orden de impresión (DPOF)	313
--------------------------------	-----

Recorte	311
---------------	-----

Impresión directa	316
-------------------------	-----

Indicador del nivel de exposición ...	22, 25
---------------------------------------	--------

Información de copyright	164
--------------------------------	-----

Información recorte	335
---------------------------	-----

Interrupción ON/OFF de la empuñadura vertical	49
---	----

IPB	237
-----------	-----

J

JPEG	121
------------	-----

K

Kit adaptador de CA	365
---------------------------	-----

L

Lámpara de acceso	21, 37
-------------------------	--------

Limpieza	297
----------------	-----

Limpieza del sensor	297
---------------------------	-----

LOCK	50
------------	----

Luz de confirmación de enfoque	67
-------------------------------------	----

M

M (Exposición manual)	175
-----------------------------	-----

Mapa del sistema	360
------------------------	-----

Marca de clasificación	260
------------------------------	-----

Mediana (Calidad de grabación de imágenes)	121, 295
--	----------

Medición evaluativa	177
---------------------------	-----

Medición multipuntual	178
-----------------------------	-----

Medición parcial	177
------------------------	-----

Medición promediada con preponderancia central	177
Medición puntual	177
Menú	53
Ajustes	367
Mi menú	350
Procedimiento de ajuste	54
MF (Enfoque manual)	220, 111
M-Fn	70
M-Fn 2	18
Mi menú	350
Micro ajuste	104
Microajuste	329
Microajuste de AE	329
Microajuste de FE	329
Micrófono	225, 241, 279
Modo de avance	112
Modo de disparo	24
Av (AE con prioridad a la abertura) ...	173
B (Bulb)	182
C (Disparo personalizado)	354
M (Exposición manual)	175
P (AE programada)	168
Tv (AE con prioridad a la velocidad de obturación)	171
Modo de flash	199
Modo de medición	177
Modo de selección del área AF	69, 72
Modo Rápido (AF)	218
Modos de disparo personalizados	354
Monitor LCD	19
Mostrar retícula	61, 210, 245
M-Raw (RAW mediana)	121, 125
Multicontrolador	49
Multifunción	18, 19

N

Nitidez	137
---------------	-----

Nivel electrónico	62, 348
Nivel grabac.	240
Nombre de archivo	160, 162
Nomenclatura	18
Nota de voz	
Grabación	279
Reproducción	280
NTSC	237, 373
Número de puntos AF	69

O

Objetivo	43
Correc. ilumin. periférica	155
Corrección de la aberración cromática	156
Liberación de bloqueo	44
Ocular	45
ONE SHOT (AF foto a foto)	67

P

P (AE programada)	168
PAL	237, 373
Panel LCD	
Posterior	26
Superior	24
Panel LCD posterior	26
Panel LCD superior	24
Panel táctil	48, 242
Pantalla LCD	15, 19
Ajuste de luminosidad	286
Mostrar menú	53, 367
Nivel electrónico	62
Reproducción de imágenes	249
Visualización de ajustes de disparo	363
Pequeña (Tamaño de imagen)	121
Pérdida de detalle en las altas luces	253
Perfil ICC	166
PictBridge	303
Píxeles	122

Presentación de diapositivas	270
Presionar el disparador hasta el fondo	46
Presionar el disparador hasta la mitad	46
Prevención de polvo en la imagen	297
Previsualización de la profundidad de campo	208
Prior. tonos altas luces	154
Prioridad a tonos	154
Procesado de imagen RAW	290
Protector del cable	357
Proteger (protección de la imagen frente al borrado)	277
Punto AF	69, 72
Punto AF puntual	69, 72

Q

[Q]	51, 209, 236, 262
------------------	-------------------

R

Ráfaga máxima	124, 126
RAW	121, 125
RAW+JPEG	121
Recarga	30
Recorte (impresión)	311
Red LAN → Folleto separado	
Red LAN por cable → Folleto separado	
Red. ruido en largas expo.	152
Reducc. ruido alta sens. ISO	151
Reducción de ruido	
Exposiciones Largas	152
Sensibilidad ISO alta	151
Registro de la orientación de disparo ...	99
Registro y utilización de un punto AF ...	342
Reinic. auto	163
Reinic. man.	163
Reproducción	249
Reproducción automática	270

Reproducción con salto	256
Retardo de 10 seg. o 2 seg.	114
Revisión imág.	57
Rosca de trípode	18

S

Saturación	137
Selección automática (AF)	70, 74
Selección automática del punto AF ...	70, 74
Selección directa (punto AF)	344
Selección manual (AF)	69, 72
Sensibilidad ISO	128, 229, 363
Ajuste automático (Auto)	129
Ampliación ISO	130
Gama de ajuste	130, 131
Gama de ajuste automático	131
Incrementos de ajuste	324
Velocidad de obturación mínima ...	132
Sepia (Monocromo)	138
Simulación de la imagen final	208, 233
Simulación expo.	211
Sincronización del obturador	200
Sincronización primera cortina	200
Sincronización segunda cortina ...	200
Sistema vídeo	237, 276, 373
Software	409
S-Raw (RAW pequeña)	121, 125
sRGB	166

T

Tamaño del archivo	124, 238, 252
Tarjeta	15, 35, 55
Formatear	55
Problema	37, 56
Recordatorio de tarjeta	36
Tarjeta CF → Tarjeta	
Tarjeta de memoria → Tarjeta	
Tasa de compresión	127

Temperatura de color	141, 147
Temporizador medición.....	212, 246
Terminal de ampliación del sistema	21
Terminal de disparador remoto	183
Terminal digital.....	276, 304, 317
Terminal PC	195
Terminal USB (digital)	304, 317
Título (nombre)	145
Toma de electricidad doméstica	365
Tono de color	137
Trepidación	45, 46
Tv (AE con prioridad a la velocidad de obturación).....	171, 226

U

Ultra DMA (UDMA)	36
------------------------	----

V

Versión firmware	374
Vídeo	223
AE con prioridad a la abertura ...	227
AE con prioridad a la velocidad de obturación.....	226
Bloqueo AE	228
Código de tiempo	243
Control rápido	236
Control silenc.....	242
Disp. VD silenc.....	246
Edición de las primeras y últimas escenas.....	268
Editar	268
Filtro viento	240
Frecuencia de fotogramas.....	237
Grabación con exposición automática	225
Grabación con exposición manual.....	229
Grabación de sonido	240
Método de compresión.....	237

Micrófono	225
Micrófono externo	241
Modo AF	236, 245
Mostrar retícula.....	245
Reproducción.....	264, 266
Suprimir fotog.	244
Tamaño de grabación de vídeo	237
Tamaño del archivo.....	238
Temporizador medición.....	246
Tiempo de grabación	238
Toma de fotos	234
Visualización de información ...	231
Visualización en televisor.....	264, 273
Visor	22
Ajuste dióptrico	45
Mostrar retícula.....	61
Nivel electrónico	61, 348

Vista ampliada.....	220, 257
Visualización de ajustes de disparo	50, 363
Visualización de información sobre el disparo.....	252
Visualización de una única imagen	250
Visualización del índice	255
Visualización del índice de 4 ó 9 imágenes.....	255
Visualización en televisor.....	264, 273
Visualización reducida	257
Volumen (Reproducción de vídeos)	267

W

WB (Balance blancos).....	141
---------------------------	-----

Z

Zapata para accesorios.....	19, 196
Zona	40
Zona AF	70









CANON INC.

30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japón

Europa, África y Oriente Medio

CANON EUROPA N.V.

PO Box 2262, 1180 EG Amstelveen, Países Bajos

Para ver su oficina de Canon local, consulte la garantía o visite www.canon-europe.com/Support

Canon Europa N.V. proporciona el producto y la garantía asociada en los países europeos.

Los objetivos y los accesorios mencionados en estas instrucciones se han actualizado en septiembre de 2012. Para obtener información sobre la compatibilidad de la cámara con cualquier objetivo y accesorio comercializado después de esta fecha, póngase en contacto con cualquier centro de servicio de Canon.