

EN Safety and Important Information

Read me first!
The important notice and the safety precautions that you should know are described in this manual.
Please keep this information in hand for future reference.
The latest information of the product is available at Canon local website.

Caution for each safety standard mark and declaration

Each safety standard mark and declaration is valid only for the voltage and frequency of the respective country or region where it applies.

Safety Precautions

Please read these safety warnings to ensure that you use the machine safely. Do not attempt to use the machine in any way not described here or in the accompanying manuals. This may cause unexpected accident, fire, or electric shock.

Warning

The following are instructions that, if ignored, could result in death or serious personal injury caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.

Warning

This product emits low level magnetic flux. If you use a cardiac pacemaker and feel abnormalities, please move away from this product and consult your doctor.

Warning

Read carefully and follow the instructions below. Ignoring the instructions may lead to fire and electric shocks.

- Do not place the product close to the flammable solvents such as alcohol or thinner.
- Do not use cables other than the one supplied.
- Unplug the USB cable when lightning occurs.
- Do not take apart or modify the product and accessories.
- Do not use flammable sprays near the product.
- Unplug the USB cable before cleaning.
- Do not use flammable spray or liquids such as alcohol or thinners for cleaning. Wipe with a soft dry cloth.

If you drop metallic part or spill liquid into the product, hear unusual noises, see smoke, feel excessive heat, smell anything unusual, immediately unplug the USB cable and call for service. Using the product under this condition may result in fire or electrical shock.

When not in use for extended periods, unplug the USB cable for safety.

Warning

When you use this product, you should pay attention to the following legal issues:

- Scanning of certain documents, such as bank notes (bank bills), government bonds and public certificates, may be prohibited by law and may result in criminal and/or civil liability.
- You may be required under law to obtain authorization from a person possessing copyrights or other legal rights to the item being scanned.

If you are uncertain of the legality of scanning any particular item, you should consult your legal adviser in advance.

Choosing a location

- Do not install the machine in a location that is unstable or subject to excessive vibration.
- Do not install the machine in locations that are very humid or dusty, in direct sunlight, outdoors, or close to a heating source.
- To avoid the risk of fire or electric shocks, use the machine under the operating environment specified in the On-Screen Manual.
- Do not push the scanner into a narrow cabinet or put a tablecloth on it or place on a thick rug. If the scanner generates heat by doing so, it may cause damage.
- Do not set up in areas where there are excessive fluctuations in temperature. Also do not move the scanner from low-temperature areas to high temperature areas. Condensation may cause image errors. Leave the scanner enough time to gradually adapt to the new conditions before use.
- Do not place the scanner in areas with high humidity, areas subject to direct sunlight, areas with high temperatures and areas near flame sources. Fire or electrical shock may result.
- Leave enough space (approximately 8 in. (20 cm)) around the scanner when setting up.

Power supply

- When unplugging the USB cable, always pull on the main body. Pulling the cable may damage the wires and lead to fire or electrical shock.
- Do not apply excessive force to plug or unplug USB cable.
- Do not damage or modify the USB cable.
- Do not place heavy objects on, pull or excessively bend, twist or tie the USB cable.
- Do not twist or tie the USB cable.
- Plug the USB cable completely into the connector.

Working around the machine

- When setting up the stand, read carefully the paper manual for setting up the stand and place the scanner on the stand correctly.
- Keep the document cover closed except when necessary.
- Never put your hands or fingers in the scanner while it is scanning.
- Hold the scanner firmly with both hands at two ends when carrying it.
- Do not place any objects on the scanner, especially paper clips, staples and other metallic part or containers filled with alcohol, thinners or other flammable liquid.
- Always release the scanner lock before connecting the scanner to a computer. Running the scanner while it is locked will damage the scanner.
- When loading a thick book on the platen glass, do not press hard on the document cover. The platen glass may break.
- Do not release the document cover until it completely opens/closes.
- Do not place items that weigh 2.0 kg (4.4 lbs.) or more on the platen glass. Also, do not press heavily (i.e., more than 2.0 kg (4.4 lbs.)) on the document cover or the platen glass.
- Do not drop heavy books or objects on the scanner. Also do not give a shock to the platen glass. The platen glass may break.
- When not in use for extended periods, unplug the USB cable for safety.

Regulatory and Safety Information

For models containing lithium battery

- Dispose of used batteries according to the local regulations.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Mac and Mac OS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

BG Инструкции за безопасност и важна информация

Първо прочетете настоящото!

Важни бележки и предизвиканите мерки, за които трябва да се информирани, са описани в настоящото ръководство.

Моля, запазете тази информация на достъпно място за бъдещи справки.

Най-новата информация относно продукта е достъпна на поканния уеб сайт на Canon.

Внимание за всяка маркировка и декларация за стандарта на безопасност

Всяка маркировка и декларация за стандарта на безопасност е валидна единствено за електрическото напрежение и честота в съответната страна или регион, за който се отнася.

Предизвиканите мерки

Моля, прочетете тези предупреждения за безопасност, за да се сигури, че използвате машината безопасно. Не се опитвайте да използвате машината по никакъв начин, който не е описан тук или в придружаващите ръководства. Това може да доведе до неочакван инцидент, пожар или електрически удар.

Предупреждение

Следват инструкции, чието игнориране би могло да причини съмт или сериозно нараняване на човек, причинено от неправилна работа с оборудването. Същите трябва да се спазват за безопасна работа.

Предупреждение

Този продукт изпълнява никосеноргеник магнитен поток. Ако използвате пейсмейкер за сърце и почувствате, че нещо не е наред, отдалечете се от апарат и се консултирайте с вашия лекар.

Предупреждение

Прочетете внимателно и следвате инструкциите по-долу. Игнорирането на инструкциите може да доведе до пожар и електрически удари.

- Не помествайте продукта в близост до огнеопасни разтворители, като например алкохол или разредител.
- Не използвайте други кабели освен доставените.
- Изгадете USB кабела, когато има гърмотевици.
- Не разгърайте или модифицирайте продукта и принадлежностите.
- Не използвайте огнеопасни спрейове в близост до продукта.
- Изгадете USB кабела преди почистване.
- Не използвайте огнеопасни спрейове или течности, като например алкохол или разредители за почистване. Избръсвайте със суха и мека кърпа.

Ако изтървете метален предмет или излеете течност в продукта, ако дочуете необичайни види пущек, усетите силна топлина, поддигнете нещо необичайно, незабавно извадете USB кабела и се свържете със сервис. Употребата на продукта в такова състояние може да причини пожар или електрически удар.

Когато не използвате скенера за дълго време, изключете USB кабела за по-голяма сигурност.

Предупреждение

Когато използвате този продукт, вие трябва да обръщате внимание на следните законови изисквания:

- Сканерирането на определени документи, такива като банкноти (банкови полици), правителствени облигации и публични сертификати, може да е забранено от закона и може да доведе до криминална или гражданска отговорност.
- От всеки може да се изисква спълно законно да получите оторизация от дадено лице, претекаващо автосврите права или други законови права за сканирания обект.

Ако имате несигурни относно законността на сканиране на който и да е конкретен обект, вие трябва предварително да се консултирате с вашия юридически съветник.

Избор на местоположение

- Не монтирайте машината на място, кое то е нестабилно или е подложено на силни вибрации.
- Не монтирайте машината на място, която е много влажни или прахни, на пряка слънчева светлина, но открито или в близост до източник на топлина.
- За да избегнете риска от пожар или електрически удари, използвайте машината съгласно работната среда, определена от On-Screen Manual (Екранен наръчник).
- Не помествайте скенера в тесен шкаф, не поставяйте покривка за маса върху него, нито го поставяйте върху дебел килим. Ако в следствие на това скенер генерира топлина, това може да причини цинги.
- Не поставяйте скенера в места с ниска температура и висока влажност, какви са сканери.
- Не поставяйте скенера в тесен шкаф, не поставяйте покривка за маса върху него, нито го поставяйте върху дебел килим. Ако в следствие на това скенер доста време, за да се адаптира към новите условия преди работи с него.
- Не помествайте скенера в места с висока влажност, такива, изложени на пряка слънчева светлина, места с висока температура и места в близост до източници на пламъци. Това може да доведе до пожар или токов удар.
- Оставяйте достатъчно свободно пространство (приблизително 8 инча (20 см)) около скенера, когато го настроите за работа.

Захранване

- При изключване винаги издърпайте USB кабела, като го хвашате за щепсела. Дърпането на самия кабел може да повреди жиците и да доведе до пожар или токов удар.
- Не прилагайте прекомерна сила, за да измъкнете или измънете USB кабела.
- Не поставяйте тежки предмети върху USB кабела, не го дърпайте, огъвайте, завързвайте или усвивайте прекалено силно.
- Не усвивайте и не завързвайте USB кабела.

Бръснане

- Когато инсталirate стойката, прочетете внимателно хартиеното ръководство за монтиране на стойката и поставете скенера правилно върху нея.

- Дръжте капака за документи затворен, освен ако не е необходимо да го отворите.
- Не поставяйте ръстъци или пръсти си в скенера, докато сканирате.

- Дръжте скенера здраво, с две ръце, от двете страни, когато го пренасяте.

- Не поставяйте предмети върху скенера, особено клавири, телфоон и други метални предмети или съдове, тъй като алкохол, разредител или друга огнеопасна течност.

- Винаги освобождавайте ключа за блокиране, преди да свържете скенера към компютър.

- Когато поставяте дебела книга върху скенката за документи, не натискайте силно върху скенка за документи. Стъклото за документи може да се счупи.

- Не поставяйте предмети върху скенката за документи, като скенърът работи.

- Не поставяйте предмети върху скенката за документи, като скенърът работи.

- Когато не използвате скенера за дълго време, изключете USB кабела за по-голяма сигурност.

Нормативна информация и информация за безопасност

За модели, съдържащи литиеви батерии

- Искрините батерии одолгото в складу са локални прописи.

- Ако батерии замените другом батерии неодgovораващи врste, може да доиди до опасности от експлозии.

- Windows е търговска марка и регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation, регистрирана в САЩ и други страни.

- Mac и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

HR Sigurnosne i važne informacije

Pročitajte prije korištenja uređaja!

Ovaj priručnik donosi važne napomene i mjeru sigurnosti.

Te informacije držite pri ruci za buduće potrebe.

Najnovije informacije o proizvodu možete preuzeti s lokalnog web-mjesta tvrtke Canon.

Mjere opreza za svaku od oznaka i deklaracija koja opisuju sigurnosne standarde

Sve oznake i deklaracije koje opisuju sigurnosne standarde primjenjive su samo za napon i frekvenciju države ili regije za koju je uređaj predviđen.

Upozorenje

Kako biste osigurali sigurnu upotrebu uređaja, pročitajte ova sigurnosna upozorenja. Uredaj nemotno pokušavati koristiti na način koji nije opisan ovde ili u pripadajućim priručnicima. To bi moglo dovesti do nečekivanih rezulta, požara ili strujnog udara.

A Upozorenje

Ako zanemari sljedeće upute, to može dovesti do smrtnih slučajeva ili teških tjelesnih ozljeda uzrokovanih nepravilnim rukovanjem opremom. Slijedite ih kako biste osigurali siguran rad.

A Upozorenje

Ovaj uređaj određuju nisku razinu magnetskog zračenja. Ako koristite srčani stimulator i osjetite nevjerojatne reakcije, udaljite se od uređaja i posavjetujte se s liječnikom.

A Upozorenje

Prije ugradnje odaberite mjesto u kojem će se uređaj postaviti i postavite ga u siguran i dobro provjetriven prostor.

- Ne postavljajte drugi električni uređaji u blizini uređaja.
- Ne postavljajte uređaj u prepravl

Najprej preberite to!
V tem priročniku so navedena pomembna obvestila in varnostni ukrepi, ki jih morate poznati.
Imejte ga pri roki za prihodnjo uporabo.
Najnovejše informacije o izdelku so vam na voljo na lokalnem Canonovem spletnem mestu.

■ Opozorilo za vse oznake in izjave o varnostnih standardih

Vse oznake in izjave o varnostnih standardih veljajo le za napetost in frekvenco v ustrezni državi ter regiji, kjer veljajo.

▲ Varnostni ukrepi

Če želite zagotoviti, da napravo uporabljate varno, preberite ta varnostna opozorila. Naprave ne uporabljajte drugače, kot je opisano tukaj ali v priloženih priročnikih. Nasprotvem primeru lahko pride do nepričakovane nesreče, požara ali električnega šoka.

▲ Opozorilo

Če se ne boste ravnali po teh navodilih, utegnete z napačno uporabo opreme povzročiti smrt ali hude telesne poškodbe. Če želite izdelek uporabljati varno, morate ta navodila dosledno upoštevati.

▲ Opozorilo

Ta izdelek oddaja šibko magnetno polje. Če uporabljate srčni spodbujevalnik in imate zdravstvene težave, se ne približujte temu izdelku in se posvetujte s svojim zdravnikom.

▲ Opozorilo

Pazljivo preberite spodnja navodila in jih upoštevajte. Če tega ne naredite, lahko pride do požara in električnih šokov.

- Izdelka ne nameščajte v bližini vnetljivih topil, kot so alkohol ali razredčila.
- Uporabljajte samo priložene kabele.
- V primeru nevihta odlopite kabel USB.
- Izdelka in dodatne opreme ne razstavljajte ali spreminjajte.
- V bližini izdelka ne uporabljajte vnetljivih razpršil.
- Pred čiščenjem odlopite kabel USB.
- Za čiščenje ne uporabljajte vnetljivih razpršil ali tekočin, kot so alkohol ali razredčila. Obrisite ga z mehko in suho krpo.

Če vam v napravo pada kovinski del ali po njem polijete tekočino, zasišite neobičajne zvoke, opazite dim, začutite vročino ali neobičajen vonj, takoj odlopite kabel USB in pokličite servis. Uporaba izdelka v takih razmerah lahko povzroči požar ali električni šok.

Če naprave ne uporabljate dlje časa, zaradi varnosti odlopite kabel USB.

▲ Opozorilo

Pri uporabi tega izdelka morate upoštевati naslednje pravne predpise:

- Skeniranje določenih dokumentov, kot so bankoviči, državne obveznice in javni certifikati, je morda protizakonito in ste lahko za to kazenko in/ali civilnopravno odgovorni.
- Zakon lahko tudi določa, da morate za skeniranje določenega dokumenta pridobiti pooblastilo lastnika avtorskih ali drugih zakonsko določenih pravic.

Če niste prepričani, ali je skeniranje določenega elementa zakonito, se najprej posvetujte s pravnim svetovalcem.

■ Izbera mesta

- Naprave ne nameščajte na mesto, ki ni trdno ali je izpostavljeni močnemu tresenuju.
- Naprave ne nameščajte na zelo vlažna ali pršnja mesta in mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi, so na odprtih ali blizu izvora topote.
- Da bi preprečili nevarnost požara ali električnega šoka, naprave uporabljajte v okolju, ki je navedeno v elektronskih navodilih.
- Skenerja ne postiskajte v ozkem omarmu, narji ne polagajte prta in ga ne postavljajte na debelo preprogo. Če se zaradi tega skener pregreje, lahko povzroči škodo.
- Skenerja ne nameščajte v prostorih, kjer prihaja do velikih nihanj v temperaturi. Prav tako skenerja ne prenasežajte z mest in nizko temperaturom na mesta z visoko temperaturom. Kondenzacija lahko povzroči napake pri skeniranju. Pred uporabo počakajte, da se skener postoperno prilagodi novim razmeram.
- Skenerja ne postavljajte na mesta, kjer je visoka vlažnost, neposredna sončna svetloba, visoka temperatura in na področja, ki so v bližini izvora ognja, sicer lahko pride do požara ali električnega šoka.
- Ko postavljate skener, pazite, da bo okoli njega dovolj prostora (približno 20 cm/8 palcev).

■ Napravljanje

- Ko odklapljate kabel USB, vedno povlecite glavni del. Če vlečete kabel, lahko poškodujete žice in tem povzročite požar ali električni šok.
- Pri prikljujanju ali odkljujanju kabla USB ne bodite pregrbi.
- Kabla USB ne poškodujte ali spreminjajte.
- Na kabel USB ne postavljajte težkih predmetov, ga ne vlecite ali upogibajte in ga ne zvijajte oziroma zavezujte.
- Kabla USB ne zvijajte ali zavezujte.
- Kabel USB do konca priključite v priključek.

■ Delo v bližini naprave

- Pri postavljti stojala pozorno preberite papirnatи priročnik, v katerem je opisana namestitve stojala in skener pravilno postavljati na stojalo.
- Pokrov steklene plošče naj bo zaprt, kadar ga ne potrebujete.
- Medtem ko skener skenira, vanj ne dajate rok in prstov.
- Ko skener prenataši, ga z obema rokama trdno držite na dveh koncih.
- Na skener ne postavljajte predmetov, še posebej sponki za papir in drugih kovinskih delov ali posod z alkoholom, razredčili ali drugimi vnetljivimi tekočinami.
- Preden skener povežete z računalnikom, ga odklonite.
- Če skener uporabljate, ko je zaklenjen, ga boste poškodovali.
- Ko na steklene plošče naložite debelo knjigo, pokrova za dokumente ne pritiskejte premočno. Steklena plošča lahko poči.
- Ne sprostite pokrova, dokler se povsem ne odpre ali zapre.
- Na steklene plošče ne polagajte predmetov, ki so težji kot 2 kg/4,4 funta. Na pokrov steklene plošče ali na steklene plošče ne pritiskejte premočno (tj. s težo več kot 2 kg/4,4 funta).
- Na skener ne postavljajte težkih knjig ali predmetov. Steklene plošče ne tresite. Steklena plošča lahko poči.
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, zaradi varnosti odlopite kabel USB.

▲ Zakonske in varnostne informacije

■ Za modelle z litijevimi baterijami

- Rabljene baterije odvrnite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Če zamenjate baterijo z neustreznim vrsto nadomestne, lahko pride do eksplozije.

- Windows је blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.
- Mac in Mac OS је blagovni znakovi podjetja Apple Inc., registrirani v ZDA in drugih državah.

Обов'язково прочитайте цей розділ!
Цей посібник містить важливі відомості та застереження щодо безпеки, які необхідно знати.
Зберіжте цю інформацію для подальшого використання.
Найновіші дані щодо цього виробу можна знайти на регіональному веб-сайті компанії Canon.

■ Зверніть увагу на знаки й декларації відповідності стандартам безпеки

Кожен знак і декларація відповідності стандартам безпеки дійсні лише стосовно напруги та частоти мережі електропостачання у країні або регіоні застосування.

▲ Техніка безпеки

Уважно прочитайте ці застереження щодо безпеки, щоб уникнути небезпечних ситуацій під час користування пристроям. Не намагайтеся використовувати пристрій будь-яким іншим способом, окрім зазначеного у посібнику, що додається. Це може стати причиною нещасного випадку, покожі або враження електричним струмом.

▲ Попередження

Недотримання цих інструкцій може привести до загибелі або серйозних травм внаслідок неналежної експлуатації цього обладнання. Дотримання цих інструкцій є запорукою безпечної експлуатації.

▲ Попередження

Цей виріб випромінює магнетні потоки низького рівня. Якщо ви користуєтесь кардіостимулатором і відуваєте зміни у своєму стані, відійдіть від цього виробу і зверніться до лікаря.

▲ Попередження

Уважно прочитайте наведені нижче інструкції та дотримуйтесь їх. Недотримання інструкцій може привести до виникнення покожі або враження електричним струмом.

- Не розташовуйте поряд із виробом легкозапалимі речовини, наприклад спирт або розчинники.
- Не використовуйте кабелі, відмінні від того, що входять до комплекту.
- За наявності блискавок від'єднайте кабель USB.
- Не розбірайте виріб та аксесуари і не змінайте їхню конструкцію.
- Не використовуйте легкозапалимі аерозолі поруч із виробом.
- Перед очищенням завжди від'єднайте кабель USB.
- Не використовуйте для очищення легкозапалимі аерозолі або рідини, наприклад спирт або розчинники. Протирійте сканер м'яко сухою тканиною.

Якщо на виріб впав металевий предмет або всередину його потрапила рідина, чутно незвичні звуки, з'явився дим чи підрізний запах, або виріb перегрівся, негайно від'єднайте кабель USB та зверніться до спеціаліста з обслуговування. Використання виробу у такому стані може привести до виникнення покожі або враження електричним струмом.

Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, з міркувань безпеки від'єднайте кабель USB.

▲ Попередження

Під час використання цього продукту слід звернути особливу увагу на такі юридичні питання:

- сканування деяких документів, наприклад банкнот (банкноти/кредитні білети), державних облігацій та сертифікатів, може бути протизаконною дією та спричинити кримінальну та/або громадянську відповідальність;
- для сканування певних документів може знадобитися дозвіл власника авторських чи інших законних прав.

Якщо Ви не впевнені в законності сканування певного документа, обов'язково зверніться за юридичною консультацією.

■ Вибір місця розташування

- Не розташовуйте пристрій у не пристосованих для цього приміщеннях або там, де він залишається надмірною вібраторі.
- Не розташовуйте пристрій у надто вологих або запарених приміщеннях, у місцях, що піддається впливу прямого сонячного проміння, надвірно або поряд із джерелами тепла. Задля уникнення ризику покожі або враження електричним струмом використовуйте пристрій у робочому середовищі, що відповідає вимогам, наведеним в екранному посібнику.
- Не розташовуйте сканер у шафі, не накривте скатертиною та не ставте на килим. Якщо сканер за таких умов нагрівається, це може привести до його пошкодження.
- Не встановлюйте установки в місцях зі значними коливаннями температури. Не переміщуйте сканер із місць із низькою температурою до місць із високою температурою. Конденсація може спричинити спотворення зображення. Перш ніж використовувати сканер, записіть його на деякий час для адаптації до нових умов.
- Не розташовуйте сканер у місцях із підвищеною вологістю, місцях, що піддаються впливу прямого сонячного проміння, у місцях із високими температурами та поруч із відкритими джерелами вогню. Це може привести до змайнання або враження електричним струмом.
- Під час установки залиште достатньо місця (приблизно 20 см (8 дюймів)) навколо сканера.

■ Джерело живлення

- Під час від'єднання кабелю USB притягніть корпус пристроя. Різке висмикування кабелю може пошкодити кабель і привести до змайнання або враження електричним струмом.
- Під'єднання та від'єднання кабелю USB має відбуватися без надмірних зусиль.
- Уникайте пошкодження кабелю USB та не змінайте його конструкцію.
- Не кладіть на кабель USB важкі предмети, не натягуйте й не перекрутуйте, не зв'язуйте й не з'єднуйте його.
- Не скручуйте та не зав'язуйте кабель USB.
- Під'єднуйте кабель USB до роз'єму, вставляйте його до кінця.

■ Робота із пристроями

- Під час обслуговування підставки уважно прочитайте розділ цього посібника щодо встановлення підставки та правильного розташування сканера.
- Не затисніть кришку сканера відкритою без потреби.
- Під час сканування заборонено тримати руки або пальці під кришкою сканера.
- Під час перенесення сканера тримайте його міцно обома руками із двох боків.
- Не кладіть на сканер ніяких предметів, особливо скріпок, скобок або інших металевих предметів, а також ємностей зі спиртом, розчинниками або іншими легкозапалимі рідинами.
- Перед підключенням сканера до комп'ютера зніміть блокування. Запуск сканера у заблокованому стані приведе до його пошкодження.
- Якщо книжка, що лежить на склі сканера, товста, не тисніть надто сильно на його кришку. Склі може пошкодитися.
- Не відпускайте кришку, доки її не відкрито або закрито повністю.
- Не кладіть на скло сканера предмети вагою понад 2,0 кг (4,4 фунта). Крім того, не натискайте сильно (тобто з навантаженням більше 2,0 кг (4,4 фунта)) на скло сканера або кришку.
- Не допускайте падіння важких книг або інших предметів на сканер. Склі може пошкодитися.
- Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, з міркувань безпеки від'єднайте кабель USB.

▲ Інформація щодо безпеки та нормативних вимог

■ Для моделей із літієвими акумуляторами

- Утилізуйте використані акумулятори у відповідності до регіональних нормативних вимог.
- Використання акумуляторів іншого типу може спричинити вибух.