

## IXUS 190

# Guía del usuario de la cámara

ESPAÑOL

- Asegúrese de leer esta guía, incluida la sección “Instrucciones de seguridad” (📖6), antes de utilizar la cámara.
- La lectura de esta guía le ayudará a utilizar la cámara correctamente.
- Guarde esta guía en un lugar seguro de modo que la pueda utilizar en el futuro.
- Haga clic en los botones de abajo a la derecha para acceder a otras páginas.
  - ▶: Página siguiente
  - ◀: Página anterior
  - 📄: Página antes de que hiciera clic en un enlace
- Para saltar al principio de un capítulo, haga clic en el título del capítulo a la derecha. Desde las páginas de título de capítulo, puede acceder a los temas haciendo clic en sus títulos.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Contenido del paquete

Antes de usar la cámara, asegúrese de que los elementos siguientes estén incluidos en el paquete.


Si falta algo, póngase en contacto con el vendedor de la cámara.



Cámara



Batería  
NB-11L\*



Cargador de batería  
CB-2LF/CB-2LFE



Correa de muñeca

Material impreso

\* No despegue la cubierta adhesiva de la batería.

• No incluye tarjeta de memoria (📁2).

## Tarjetas de memoria compatibles

Se puede utilizar las siguientes tarjetas de memoria (que se venden por separado), con independencia de su capacidad.

• Tarjetas de memoria SD\*

• Tarjetas de memoria SDHC\*

• Tarjetas de memoria SDXC\*

\* Tarjetas compatibles con las normas SD. No obstante, no se ha verificado que todas las tarjetas de memoria funcionen con la cámara.

## Notas preliminares e información legal

- Tome algunas fotografías de prueba iniciales y revíselas para asegurarse de que las imágenes se graben correctamente. Canon Inc., sus subsidiarias, sus filiales y sus distribuidores no se hacen responsables de ningún daño derivado del mal funcionamiento de una cámara o de un accesorio, incluidas las tarjetas de memoria, que provoque que la imagen no se grabe o que el equipo no la pueda leer.
- Si el usuario fotografía o graba sin autorización (vídeo y/o sonido) personas o materiales protegidos por copyright, es posible que invada la privacidad de tales personas y/o que infrinja los derechos legales de terceros, incluidos los de copyright y otros derechos de propiedad intelectual, aunque tales fotografías o grabaciones estén destinadas exclusivamente a su uso personal.
- Si desea información sobre la garantía de la cámara o la asistencia al cliente de Canon, consulte la información sobre la garantía que se incluye en el kit de documentación para el usuario de la cámara.
- Aunque la pantalla se produce bajo condiciones de fabricación de precisión extremadamente alta y más del 99,99% de los píxeles cumplen las especificaciones de diseño, en raros casos es posible que haya píxeles defectuosos, o que aparezcan como puntos rojos o negros. Esto no indica que la cámara esté dañada, ni afecta a las imágenes grabadas.
- Cuando se utiliza la cámara durante un período prolongado de tiempo, es posible que se caliente. Esto no indica ningún daño.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste


Accesorios

Apéndice

Índice



## Nombres de las partes y convenciones de esta guía




- |  |   |
|--|---|
| ① Micrófono                                | ⑥ Lámpara                                       |
| ② Objetivo                                 | ⑦ Botón ON/OFF                                  |
| ③ Altavoz                                  | ⑧ Flash   |
| ④ Palanca del zoom                         | ⑨  (Marca N)*                                   |
| Disparo:  (teleobjetivo) /  (gran angular) | ⑩ Rosca para el trípode                         |
| Reproducción:  (ampliar) /  (índice)       | ⑪ Tapa de la tarjeta de memoria / de la batería |
| ⑤ Botón de disparo                         | ⑫ Enganche de la correa                         |

\* Utilizada con funciones NFC ( 72).

- Los modos de disparo y los iconos y el texto en pantalla se indican entre corchetes.
- : información importante que debe conocer
- : notas y sugerencias para el uso experto de la cámara
- xx: páginas con información relacionada (en este ejemplo, “xx” representa un número de página)
- Las pestañas que se muestran sobre los títulos indican si la función se utiliza para imágenes fijas, vídeos o ambos.

**Imágenes fijas**: indica que la función se utiliza al fotografiar o ver imágenes fijas.

**Vídeos**: indica que la función se utiliza a grabar o ver vídeos.



- |   |                                |
|---|--------------------------------|
| ① Pantalla  | ⑥ Indicador                    |
| ② Terminal AV OUT (salida de audio y vídeo) / DIGITAL     | ⑦ Botón  (Wi-Fi)               |
| ③ Botón  (Reproducción)                                   | ⑧ Botón Vídeo                  |
| ④ Botón  (Auto) /  (Borrado de una única imagen) / Arriba | ⑨ Botón FUNC. (Función) / SET  |
| ⑤ Botón  (Fecha) / Izquierda                              | ⑩ Botón  (Flash) / Derecha     |
|   | ⑪ Botón  (Información) / Abajo |
|   | ⑫ Botón  (MENU)                |

- En esta guía se utilizan iconos para representar los correspondientes botones de la cámara donde aparecen, o a los que son similares.

- Los siguientes botones y controles de la cámara se representan mediante iconos.

Botón arriba ④ en la parte trasera

Botón derecha ⑩ en la parte trasera

Botón izquierda ⑤ en la parte trasera

Botón abajo ⑪ en la parte trasera

- Las instrucciones de esta guía se aplican a la cámara bajo los ajustes predeterminados.

- Por comodidad, se hace referencia a todas las tarjetas de memoria compatibles como, simplemente, la “tarjeta de memoria”.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Tabla de contenido

Contenido del paquete.....	2
Tarjetas de memoria compatibles ...	2
Notas preliminares e información legal.....	2
Nombres de las partes y convenciones de esta guía .....	3
Tabla de contenido.....	4
Operaciones comunes de la cámara .....	5
Instrucciones de seguridad.....	6
<b>Guía básica .....</b>	<b>9</b>
Preparativos iniciales .....	10
Prueba de la cámara .....	15
<b>Guía avanzada.....</b>	<b>19</b>
<b>Nociones básicas sobre la cámara.....</b>	<b>19</b>
On/Off .....	20
Botón de disparo.....	21
Opciones de la pantalla de disparo .....	21
Uso del menú FUNC.....	22
Uso de la pantalla de menú .....	23
Teclado en pantalla.....	24
Presentación del indicador .....	24
<b>Modo Auto.....</b>	<b>25</b>
Disparo con ajustes determinados por la cámara .....	26
Características comunes para su comodidad .....	30
Características de personalización de imagen .....	35
Personalización del funcionamiento de la cámara.....	36
<b>Otros modos de disparo .....</b>	<b>37</b>
Escenas específicas .....	38
Aplicación de efectos especiales.....	39
Modos especiales para otros propósitos .....	42
<b>Modo P.....</b>	<b>44</b>
Disparo en Programa AE (Modo [P]) .....	45
Luminosidad de la imagen (Exposición) .....	45
Ajuste del balance de blancos .....	47
Intervalo de disparo y enfoque .....	48
Flash .....	52
Otros ajustes.....	53

<b>Modo de reproducción.....</b>	<b>56</b>
Visualización .....	57
Navegación y filtrado de imagen .....	58
Opciones de visualización de imágenes .....	60
Protección de imágenes .....	61
Borrado de imágenes .....	64
Rotación de imágenes .....	66
Etiquetado de imágenes favoritas .....	67
Edición de imágenes fijas .....	68
<b>Funciones Wi-Fi.....</b>	<b>70</b>
Funciones Wi-Fi disponibles .....	71
Envío de imágenes a un smartphone.....	71
Guardar imágenes en un ordenador .....	78
Envío de imágenes a un servicio web registrado .....	83
Impresión inalámbrica de imágenes desde una impresora conectada .....	87
Envío de imágenes a otra cámara.....	89
Opciones de envío de imágenes .....	90
Envío automático de imágenes (Sincr. Imagen).....	93
Uso de un smartphone para ver imágenes de la cámara y controlar la cámara .....	95
Edición o borrado de la configuración de Wi-Fi .....	97
<b>Menú de ajuste.....</b>	<b>100</b>
Ajuste de funciones básicas de la cámara .....	101
<b>Accesorios .....</b>	<b>108</b>
Mapa del sistema.....	109
Accesorios opcionales .....	110
Uso de accesorios opcionales ...	111
Uso del software .....	112
Impresión de imágenes .....	115
<b>Apéndice .....</b>	<b>123</b>
Solución de problemas .....	124
Mensajes en pantalla .....	127
Información en pantalla .....	130
Tablas de funciones y menús ....	132
Precauciones de uso .....	138
Especificaciones .....	138
Índice .....	142

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## Operaciones comunes de la cámara

### Disparar

- Usar ajustes determinados por la cámara (modo Auto)..... 26

#### Fotografiar bien a las personas




Retratos  
(38)

#### Ajustar a escenas específicas




Luz escasa  
(38)




Fuegos artificiales  
(38)

#### Aplicar efectos especiales




Colores intensos  
(39)



Efecto póster  
(39)



Efecto ojo de pez  
(39)




Efecto miniatura  
(40)



Efecto cámara de juguete  
(41)



Monocromo  
(41)

- Enfocar las caras ..... 26, 38, 49
- Sin utilizar el flash (Flash desactivado)..... 34, 52
- Incluirse en la foto (Autodisparador) ..... 32, 42
- Añadir una fecha ..... 31

### Ver

- Ver imágenes (modo de reproducción)..... 57
- Reproducción automática (Mostrar diapos) ..... 60
- En un televisor ..... 111
- En un ordenador ..... 112
- Navegar rápidamente por las imágenes ..... 58
- Borrar imágenes..... 64

### Grabar/ver vídeos

- Grabar vídeos ..... 26
- Ver vídeos (modo de reproducción)..... 57

### Imprimir

- Imprimir imágenes..... 115

### Guardar

- Guardar las imágenes en un ordenador ..... 113

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Instrucciones de seguridad

- Lea estas instrucciones para utilizar el producto de manera segura.
- Siga estas instrucciones para evitar daños o lesiones al operador del producto o a otras personas.



### ADVERTENCIA

Denota el riesgo de lesión grave o de muerte.

- **Mantenga el producto fuera del alcance de los niños pequeños.**

Una correa enrollada alrededor del cuello de una persona puede producirle estrangulación.

La cubierta de la zapata para accesorios es peligrosa si se traga. Si ocurre así, acuda inmediatamente a un médico.

- **Utilice solamente fuentes de alimentación especificadas en este manual de instrucciones para su uso con el producto.**
- **No desmonte ni modifique el producto.**
- **No exponga el producto a impactos fuertes o vibraciones.**
- **No toque ninguna parte interna expuesta.**
- **Deje de utilizar el producto si se da cualquier circunstancia extraordinaria, tal como la presencia de humo o de un olor extraño.**
- **Para limpiar el producto, no utilice disolventes orgánicos tales como alcohol, bencina o disolvente para pintura.**
- **No moje el producto. No introduzca objetos o líquidos extraños en el producto.**
- **No utilice el producto donde pueda haber gases inflamables.**

Esto puede provocar descargas eléctricas, explosiones o incendios.

- **Para productos que incorporen un visor, no mire a través del visor hacia fuentes de luz fuerte tales como el sol en un día despejado o luz láser u otras fuentes de luz artificial fuerte.**

Esto puede dañar su visión.

- **Siga estas instrucciones cuando utilice baterías disponibles en el comercio o las baterías que se proporcionan.**
  - **Utilice las baterías solamente con su producto especificado.**
  - **No caliente las baterías ni las exponga al fuego.**
  - **No cargue las baterías utilizando cargadores de baterías no autorizados.**
  - **No exponga los terminales a la suciedad ni permita que entren en contacto con clavijas metálicas u otros objetos metálicos.**
  - **No utilice baterías que tengan fugas.**
  - **Cuando deseché baterías, aisle los terminales con cinta adhesiva o por otros medios.**

Esto puede provocar descargas eléctricas, explosiones o incendios.

Si una batería tiene una fuga y el material entra en contacto con la piel o con la ropa, enjuague a fondo el área expuesta con agua corriente.

En caso de contacto con los ojos, enjuague a fondo con agua corriente abundante y acuda inmediatamente a un médico.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



- **Siga estas instrucciones cuando utilice un cargador de baterías.**
- **Siga estas instrucciones cuando utilice un cargador de baterías o un adaptador de CA.**
  - Elimine periódicamente el polvo acumulado en la clavija del enchufe y en la toma eléctrica utilizando un paño seco.
  - No enchufe ni desenchufe el producto con las manos húmedas.
  - No utilice el producto si la clavija del enchufe no está insertada a fondo en la toma eléctrica.
  - No exponga la clavija del enchufe ni los terminales a la suciedad ni permita que entren en contacto con clavijas metálicas u otros objetos metálicos.
  - No toque el cargador de baterías o el adaptador de CA conectado a una toma eléctrica durante tormentas eléctricas.
  - No ponga objetos pesados sobre el cable de alimentación. No dañe, rompa ni modifique el cable de alimentación.
  - No envuelva el producto en tela u otros materiales mientras lo utiliza ni poco después de usarlo, cuando el producto esté aún caliente.
  - No deje el producto conectado a una fuente de alimentación durante largos periodos de tiempo.

Esto puede provocar descargas eléctricas, explosiones o incendios.

- **No permita que el producto se mantenga en contacto con la misma área de piel durante largos periodos de tiempo mientras lo utiliza.**

Esto puede producir quemaduras por contacto de baja temperatura, con enrojecimiento de la piel y ampollas, aunque el producto no parezca caliente. Se recomienda utilizar un trípode o un equipo similar cuando se utilice el producto en lugares cálidos y cuando lo utilicen personas con problemas de circulación o piel poco sensible.

- **Siga las indicaciones de apagar el producto en los lugares donde su uso esté prohibido.**

Si no lo hace así, puede provocar averías en otros equipos debidas al efecto de las ondas electromagnéticas e, incluso, accidentes.



## PRECAUCIÓN

Denota el riesgo de lesión.

- **No dispare el flash cerca de los ojos.**  
Puede dañar los ojos.
- **La correa está destinada a utilizarse exclusivamente sobre el cuerpo.** Colgar de un gancho u otro objeto la correa con cualquier producto montado puede dañar el producto. Además, no sacuda el producto ni lo exponga a impactos fuertes.
- **No aplique mucha presión al objetivo ni permita que lo golpee ningún objeto.**  
Puede provocar lesiones o dañar el producto.
- **El flash emite altas temperaturas cuando se dispara. Mientras toma fotos, mantenga la unidad de flash alejada de los dedos, el resto del cuerpo y cualquier otro objeto.**  
Esto puede provocar quemaduras o una avería en el flash.
- **No deje el producto expuesto a temperaturas extremadamente altas o bajas.**  
El producto puede calentarse o enfriarse extremadamente y provocar quemaduras o lesiones al tocarlo.

## Precaución

Indica el riesgo de daños a la propiedad.

- **No apunte la cámara hacia fuentes de luz intensas, tales como el sol en un día claro o una fuente de luz artificial intensa.**  
Si lo hace, puede dañar el sensor de imagen u otros componentes internos.
- **Cuando la utilice en una playa con arena o donde haya mucho viento, tenga cuidado para evitar que el polvo o la arena se introduzcan en la cámara.**
- **Limpie el polvo, la suciedad o cualquier otras sustancia extraña del flash con un bastoncillo de algodón o un paño.**  
El calor emitido por el flash puede provocar que el material extraño humee o que el producto se averíe.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



- **Cuando no utilice el producto, extraiga la batería o las pilas y guárdelas.**

Cualquier fuga que se produzca en la batería o las pilas puede provocar daños en el producto.

- **Antes de desechar la batería o las pilas, cubra sus terminales con cinta adhesiva u otro aislante.**

El contacto con otros materiales metálicos podría provocar incendios o explosiones.

- **Desenchufe el cargador de batería utilizado con el producto cuando no lo esté utilizando. No lo cubra con trapos u otros objetos mientras lo esté utilizando.**

Dejar la unidad conectada durante mucho tiempo puede hacer que se sobrecaliente y deforme, y originar un incendio.

- **No deje las baterías específicas del producto cerca de mascotas.**

Si una mascota mordiera una batería, se podrían producir fugas, sobrecalentamiento o explosiones, con el resultado de fuego o daños en el producto.

- **Si el producto utiliza varias pilas, no utilice a la vez pilas que tengan diferentes niveles de carga ni utilice a la vez pilas antiguas y nuevas. No introduzca las pilas con los polos + y – invertidos.**

Esto podría provocar un fallo de funcionamiento del producto.

- **No se sienta si lleva la cámara en un bolsillo del pantalón.**

De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.

- **Cuando lleve la cámara en un bolso, asegúrese de que no haya objetos duros que entren en contacto con la pantalla. Además, cierre la pantalla (de modo que quede orientada hacia el cuerpo) si la pantalla del producto se cierra.**

- **No sujete ningún objeto duro al producto.**

De lo contrario, podría provocar un fallo de funcionamiento o dañar la pantalla.



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



# Guía básica

Instrucciones e información básica, desde los preparativos iniciales hasta el disparo y la reproducción

<b>Preparativos iniciales</b> .....	<b>10</b>	<b>Prueba de la cámara</b> .....	<b>15</b>
Montaje de la correa .....	10	Fotografía .....	15
Cómo sujetar la cámara .....	10	Visualización .....	17
Carga de la batería .....	10		
Introducción de la batería y la tarjeta de memoria .....	11		
Ajuste de la fecha y la hora .....	12		
Idioma de la pantalla .....	14		

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice


Índice



## Preparativos iniciales

Prepárese para fotografiar de la manera siguiente.

### Montaje de la correa



- Pase el extremo de la correa a través del enganche de la correa (1) y, a continuación, tire del otro extremo de la correa a través del lazo del extremo que hizo pasar por el orificio (2).


### Cómo sujetar la cámara



- Colóquese la correa alrededor de la muñeca.
- Cuando dispare, mantenga los brazos cerca del cuerpo y sujete firmemente la cámara para evitar que se mueva. No apoye los dedos en el flash.


## Carga de la batería

Antes de utilizarla, cargue la batería con el cargador que se incluye. No olvide cargar al principio la batería, porque la cámara no se vende con la batería cargada.





### 1 Introduzca la batería.

- Después de alinear las marcas ▲ de la batería y el cargador, introduzca la batería empujándola hacia adentro (1) y hacia abajo (2).



### 2 Cargue la batería.

- CB-2LF: levante las clavijas (1) y conecte el cargador a la toma de corriente (2).
- CB-2LFE: conecte el cable de corriente al cargador y, a continuación, el otro extremo a la toma de corriente.
- La lámpara de carga se ilumina en naranja y se inicia la carga.
- Cuando la carga finaliza, la lámpara se ilumina en verde.



### 3 Retire la batería.

- Una vez desenchufado el cargador de la batería, retire la batería empujándola hacia adentro (1) y arriba (2).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





- Para proteger la batería y mantenerla en óptimas condiciones, no la cargue de manera continua durante más de 24 horas.
- En el caso de los cargadores de batería que utilicen cable de corriente, no sujete el cargador ni el cable a otros objetos. Si lo hace así, el producto podría averiarse o dañarse.




- Para ver información detallada acerca del tiempo de carga, y del número de disparos y el tiempo de grabación posibles con una batería completamente cargada, consulte "Alimentación" (página 140).
- Las baterías cargadas pierden gradualmente su carga, incluso cuando no se utilizan. Cargue la batería el día que vaya a utilizarla (o inmediatamente antes).
- El cargador se puede utilizar en áreas con corriente 100 – 240 V CA (50/60 Hz). Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.

## Introducción de la batería y la tarjeta de memoria


Introduzca la batería incluida y una tarjeta de memoria (se vende por separado).

Tenga en cuenta que antes de usar una tarjeta de memoria nueva o que se haya formateado en otro dispositivo, debe formatear la tarjeta de memoria con esta cámara (página 104).




### 1 Abra la tapa.

- Deslice la tapa (1) y ábrala (2).



Terminales Cierre de la batería



Etiqueta

### 2 Introduzca la batería.

- Mientras presiona el cierre de la batería en la dirección de la flecha, introduzca la batería como se muestra, y empújela hacia adentro hasta que encaje en la posición de bloqueo.

### 3 Compruebe el conmutador de protección contra escritura de la tarjeta e inserte la tarjeta de memoria.

- No es posible grabar en tarjetas de memoria que tengan conmutador de protección contra escritura cuando el conmutador se encuentre en posición de bloqueo. Deslice el conmutador a la posición de desbloqueo.
- Introduzca la tarjeta de memoria con la orientación que se muestra hasta que encaje en la posición de bloqueo.
- Asegúrese de que la tarjeta de memoria tenga la orientación correcta al introducirla. Si introduce una tarjeta de memoria con una orientación equivocada podría dañar la cámara.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice






#### 4 Cierre la tapa.

- Baje la tapa (1) y empújela hacia abajo mientras la desliza, hasta que encaje en la posición de cierre (2).
- Si la tapa no se cierra, asegúrese de haber insertado la batería con la orientación correcta en el paso 2.




- Para ver datos orientativos sobre cuántos disparos u horas de grabación se pueden guardar en una tarjeta de memoria, consulte "Grabación" (139).

#### Extracción de la batería y de la tarjeta de memoria



##### Retire la batería.

- Abra la tapa y presione el cierre de la batería en el sentido de la flecha.
- La batería saldrá.




##### Retire la tarjeta de memoria.

- Empuje la tarjeta de memoria hasta que haga clic y, a continuación, suéltela lentamente.
- La tarjeta de memoria saldrá.

## Ajuste de la fecha y la hora

Ajuste correctamente la fecha y la hora actuales de la manera siguiente si se muestra la pantalla [Fecha/Hora] al encender la cámara. La información especificada de esta manera se registra en las propiedades de la imagen al disparar, y se utiliza para administrar las imágenes por fecha de toma o para imprimir imágenes mostrando la fecha. También puede añadir una fecha a las tomas, si lo desea (31).



### 1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla [Fecha/Hora].




### 2 Establezca la fecha y la hora.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir un elemento.
- Pulse los botones [▲][▼] para especificar la fecha y la hora.
- Cuando termine, pulse el botón [⊕].







### 3 Especifique la zona horaria local.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir la zona horaria local.

### 4 Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [FUNC SET] para finalizar el ajuste. La pantalla de ajustes deja de mostrarse.
- Para apagar la cámara, pulse el botón ON/OFF.




- A menos que haya establecido la fecha, la hora y la zona horaria local, la pantalla [Fecha/Hora] aparecerá cada vez que encienda la cámara. Especifique la información correcta.



- Para ajustar el horario de verano (se añade 1 hora), elija [Día/Off] en el paso 2 y, a continuación, elija [Día/Off] pulsando los botones [▲][▼].

### ■ Cambio de la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.




#### 1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [▶].


#### 2 Acceda a la pantalla de menú.

- Pulse el botón [MENU].



#### 3 Elija [Fecha/Hora].

- Mueva la palanca del zoom para elegir la ficha [▶].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón [FUNC SET].



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



#### 4 Cambie la fecha y la hora.

- Siga el paso 2 de “Ajuste de la fecha y la hora” (📖12) para realizar los ajustes.
- Pulse el botón [MENU] para cerrar la pantalla de menú.




- Los ajustes de fecha/hora pueden conservarse durante unas 3 semanas gracias a la pila del reloj integrada (pila de reserva), una vez retirada la batería.
- La pila del reloj se cargará en unas 4 horas cuando se introduzca una batería cargada, aunque se deje la cámara apagada.
- Una vez agotada la pila del reloj, se mostrará la pantalla [Fecha/Hora] cuando se encienda la cámara. Ajuste la fecha y la hora correctas como se describe en “Ajuste de la fecha y la hora” (📖12).



#### Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



#### 1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [▶].

#### 2 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Mantenga pulsado el botón [⊕] y, a continuación, pulse el botón [MENU].

#### 3 Establezca el idioma de la pantalla.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un idioma y, a continuación, pulse el botón [⊕].
- Una vez ajustado el idioma de pantalla, la pantalla de ajustes deja de mostrarse.



- También puede cambiar el idioma de la pantalla pulsando el botón [MENU] y eligiendo [Idioma 🌐] en la ficha [⚙️].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice




## Prueba de la cámara

Para probar la cámara, enciéndala, tome algunas imágenes fijas o vídeos y véalos.

## Fotografía

Para seleccionar automáticamente los ajustes óptimos para escenas específicas, deje simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.

Tenga en cuenta que, inicialmente, el botón FUNC./SET y algunos otros están desactivados para evitar que cometa errores mientras aprende a usar la cámara (Auto fácil).






### 1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla inicial.



### 2 Apunte la cámara al sujeto.

- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena.
- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen.
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados.



### 3 Componga la toma.

- Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia [📷] (teleobjetivo), y para alejarse del sujeto con el zoom, muévala hacia [📷] (gran angular).

### 4 Dispare.

#### Fotografía de imágenes fijas

##### ① Enfoque.

- Pulse el botón de disparo ligeramente, hasta la mitad de su recorrido. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoque, y se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.

##### ② Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando hay poca luz, el flash destella automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.
- Después de mostrar la foto, la cámara volverá a la pantalla de disparo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





Tiempo disparo



## Grabación de vídeos

### ① Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [●Grab] con el tiempo transcurrido.
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen que no se graban.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo.

### ② Termine de grabar.

- Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.

## Desactivación de Auto fácil

Cuando haya terminado de usar Auto fácil, puede probar a configurar funciones prácticas de uso común (📖30), pulsando por ejemplo el botón FUNC./SET.



- Mantenga pulsado el botón [▲].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Si] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Para volver al modo Auto fácil, puede mantener pulsado el botón [▲] para mostrar la pantalla de ajustes y, a continuación, elegir [Si].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Visualización

Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.



### 1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [REPRODUCIR].
- Se mostrará lo último que haya captado.



### 2 Elija las imágenes.

- Para ver la imagen anterior, pulse el botón [◀]. Para ver la imagen siguiente, pulse el botón [▶].
- Mantenga pulsados los botones [◀][▶] para navegar rápidamente por las imágenes.



- Los vídeos se identifican mediante un icono [SET ▶]. Para reproducir vídeos, vaya al paso 3.



### 3 Reproduzca vídeos.

- Pulse el botón [REPRODUCIR], pulse los botones [▲][▼] para elegir [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [REPRODUCIR].
- Se iniciará la reproducción y, una vez que termine el vídeo, se mostrará [SET ▶].
- Para ajustar el volumen, pulse los botones [▲][▼] durante la reproducción.



- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Borrado de imágenes

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una.

Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas.



### 1 Elija la imagen que desee borrar.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.

### 2 Borre la imagen.

- Pulse el botón [▲].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cancelar] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Puede elegir varias imágenes para borrarlas a la vez (página 64).

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Nociones básicas sobre la cámara

Otras operaciones básicas y más maneras de disfrutar de la cámara, incluyendo opciones de disparo y de reproducción

On/Off.....	20	Uso del menú FUNC.....	22
Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión).....	20	Uso de la pantalla de menú.....	23
Botón de disparo.....	21	Teclado en pantalla.....	24
Opciones de la pantalla de disparo.....	21	Presentación del indicador.....	24

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste


Accesorios

Apéndice

Índice




## On/Off





### Modo de disparo




- Pulse el botón ON/OFF para encender la cámara y prepararse para fotografiar.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón ON/OFF.



### Modo de reproducción

- Pulse el botón  para encender la cámara y ver las fotos.
- Para apagar la cámara, pulse otra vez el botón .




- Para cambiar del modo de disparo al modo de reproducción, pulse el botón .
- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad (21).
- Cuando la cámara esté en modo de reproducción, el objetivo se retraerá al cabo de un minuto. Puede apagar la cámara mientras el objetivo está retraído pulsando el botón .

## Funciones de ahorro de energía (Autodesconexión)

Para ahorrar energía de la batería, la cámara desactiva automáticamente la pantalla (Pantalla Off) y, a continuación, se apaga por sí misma después de un período específico de inactividad.



### Ahorro de energía en el modo de disparo

La pantalla se desactiva automáticamente después de alrededor de un minuto de inactividad. Unos dos minutos después, el objetivo se retrae y la cámara se apaga por sí misma. Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad (21).

### Ahorro de energía en el modo de reproducción

La cámara se apaga por sí misma, automáticamente, después de cinco minutos de inactividad.



- Puede desactivar Autodesconexión y ajustar el tiempo de Pantalla Off, si lo prefiere (103).
- El ahorro de energía no está activo mientras la cámara está conectada a un ordenador (113).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice






## Botón de disparo


Para asegurarse de que las fotos estén enfocadas, empiece siempre por mantener pulsado el botón de disparo hasta la mitad y, una vez que el sujeto esté enfocado, pulse por completo el botón para disparar.

En esta guía, las operaciones del botón de disparo se describen como pulsar el botón *hasta la mitad* o pulsarlo *por completo*.



### 1 Pulse hasta la mitad. (Pulse ligeramente para enfocar.)

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. La cámara emitirá dos pitidos y se mostrarán recuadros alrededor de las áreas enfocadas de la imagen.



### 2 Pulse por completo. (Desde la posición media, pulse por completo para tomar la fotografía.)

- La cámara dispara cuando se reproduce un sonido de obturador.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.

- ! Es posible que las imágenes salgan desenfocadas si dispara sin pulsar al principio el botón de disparo hasta la mitad.
- La duración del sonido de obturador varía en función del tiempo necesario para el disparo. Puede durar más al fotografiar algunas escenas, y las imágenes saldrán borrosas si mueve la cámara (o se mueve el sujeto) antes de que finalice el sonido de obturador.

## Opciones de la pantalla de disparo

Pulse el botón [▼] para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte "Información en pantalla" (📖130).



Se muestra información



No se muestra información



- Si el modo de visualización no cambia al pulsar el botón [▼], mantenga pulsado el botón [▲] para desactivar Auto fácil (📖16).
- La función de vista nocturna aumenta automáticamente la luminosidad de la pantalla cuando se fotografía con luz escasa, lo que facilita revisar la composición de las fotos. Sin embargo, es posible que la luminosidad de la imagen de la pantalla no coincida con la luminosidad de las fotos. Tenga en cuenta que las posibles distorsiones de la imagen de la pantalla o las irregularidades en el movimiento del sujeto no afectarán a las imágenes grabadas.
- Para ver opciones de visualización de reproducción, consulte "Cambio de modo de visualización" (📖58).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Uso del menú FUNC.

Configure funciones de uso común mediante el menú FUNC., de la manera siguiente.

Tenga en cuenta que las opciones y los elementos del menú varían en función del modo de disparo (133 – 134) o del modo de reproducción (137).



### 1 Acceda al menú FUNC.


- Pulse el botón [FUNC. SET].



Opciones  
Elementos del menú

### 2 Elija un elemento del menú.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento del menú y, a continuación, pulse el botón [MENU] o [▶].
- Según el elemento de menú, se puede especificar funciones con solo pulsar el botón [MENU] o [▶], o se mostrará otra pantalla para configurar la función.



### 3 Elija una opción.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción.
- Los elementos etiquetados con un icono [MENU] se pueden configurar pulsando el botón [MENU].
- Para volver a los elementos de menú, pulse el botón [◀].



### 4 Confirme su elección y salga.

- Pulse el botón [FUNC. SET].
- Aparecerá de nuevo la pantalla que se mostraba antes de que pulsara el botón [MENU] en el paso 1, en la que se verá la opción configurada.



- Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (107).

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice



## Uso de la pantalla de menú

Puede configurar diversas funciones de la cámara mediante la pantalla de menú de la manera siguiente. Los elementos de menú se agrupan según sus propósitos en fichas, tales como disparo [📷], reproducción [▶], etc. Tenga en cuenta que los elementos de menú disponibles varían en función del modo de disparo o de reproducción seleccionado (📖 135 – 137).








### 1 Acceda a la pantalla de menú.

- Pulse el botón [MENU].



### 2 Elija una ficha.

- Mueva la palanca del zoom para elegir una ficha.
- Después de presionar los botones [▲][▼] para elegir inicialmente una ficha, puede cambiar entre fichas pulsando los botones [◀][▶].



### 3 Elija un elemento del menú.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento.
- Para los elementos de menú con opciones que no se muestren, pulse primero el botón [🔍] o [▶] para cambiar de pantalla y, a continuación, pulse los botones [▲][▼] para seleccionar el elemento de menú.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón [MENU].

### 4 Elija una opción.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.

### 5 Confirme su elección y salga.

- Pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla mostrada antes de que pulsara el botón [MENU] en el paso 1.



- Para deshacer cualquier cambio accidental en los ajustes, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara (📖 107).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Teclado en pantalla

Utilice el teclado en pantalla para escribir información para conexiones Wi-Fi (📖70). Tenga en cuenta que la longitud y el tipo de la información que puede escribir variarán según la función que esté utilizando.



### Escritura de caracteres

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un carácter y, a continuación, pulse el botón [MENU] para introducirlo.

### Movimiento del cursor

- Elija [◀] o [▶] y pulse el botón [MENU].

### Eliminación de caracteres

- Elija [↵] y pulse el botón [MENU]. El carácter anterior se eliminará.

### Confirmación de la entrada y vuelta a la pantalla anterior

- Pulse el botón [MENU].



## Presentación del indicador

El indicador de la parte trasera de la cámara (📖3) parpadea en verde en estas ocasiones.

- Cuando se conecta a un ordenador (📖113)
- Cuando se apaga la pantalla (📖20, 102, 103)
- Durante el inicio, la grabación o la lectura
- Durante la comunicación con otros dispositivos
- Al disparar con largas exposiciones (📖43)
- Conectando/transmitiendo mediante Wi-Fi



- Cuando el indicador parpadee en verde, no apague la cámara, no abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería, no mueva la cámara ni la golpee, porque podría dañar las imágenes, la cámara o la tarjeta de memoria.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



# Modo Auto

Modo útil para fotografiar fácilmente con mayor control sobre el disparo

## Disparo con ajustes determinados por la cámara ..... 26

Disparo en modo Auto.....	26
Desactivación de Auto fácil .....	27
Iconos de escena .....	29
Iconos de estabilización de imagen .....	29
Recuadros en pantalla .....	30

## Características comunes para su comodidad ..... 30

Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital) .....	30
Adición de una fecha.....	31
Uso del autodesparador .....	32
Desactivación del flash .....	34
Disparo continuo .....	34

## Características de personalización de imagen ..... 35

Cambio del número de píxeles de grabación (tamaño de imagen).....	35
Cambio de la calidad de imagen de vídeo .....	35

## Personalización del funcionamiento de la cámara ..... 36

Desactivación de la lámpara .....	36
Inicio con Auto fácil desactivado .....	36

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Disparo con ajustes determinados por la cámara


Para seleccionar automáticamente los ajustes óptimos para escenas específicas, deje simplemente que la cámara determine el sujeto y las condiciones de disparo.

Tenga en cuenta que, inicialmente, el botón FUNC./SET y algunos otros están desactivados para evitar que cometa errores mientras aprende a usar la cámara (Auto fácil).

Imágenes fijas

Videos

### Disparo en modo Auto




#### 1 Encienda la cámara.

- Pulse el botón ON/OFF.
- Se mostrará la pantalla inicial.





#### 2 Apunte la cámara al sujeto.

- Apunte la cámara al sujeto. La cámara hará un ligero sonido de clic mientras determina la escena.
- En la esquina superior derecha de la pantalla se muestran iconos que representan la escena y el modo de estabilización de imagen (📖29, 29).
- Los recuadros que se muestran alrededor de los sujetos detectados indican que están enfocados.



Barra del zoom



### 3 Componga la toma.

- Para acercarse con el zoom y ampliar el sujeto, mueva la palanca del zoom hacia [📷] (teleobjetivo), y para alejarse del sujeto con el zoom, muévala hacia [📷] (gran angular). (Se muestra una barra de zoom que muestra la posición del zoom.)

### 4 Dispare. Fotografía de imágenes fijas

#### ① Enfoque.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. La cámara emitirá un doble pitido cuando enfoca, y se mostrarán recuadros AF para indicar las áreas enfocadas de la imagen.
- Cuando hay varias áreas enfocadas, se muestran varios recuadros AF.

#### ② Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo.
- Cuando la cámara dispara se reproduce un sonido de obturador y, cuando hay poca luz, el flash destella automáticamente.
- Mantenga la cámara quieta hasta que finalice el sonido de obturador.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice





Tiempo disparo



- Después de mostrar la foto, la cámara volverá a la pantalla de disparo.

## Grabación de vídeos

### ① Comience a grabar.

- Pulse el botón de vídeo. La cámara emite un pitido cuando se inicia la grabación, y se muestra [●Grab] con el tiempo transcurrido.
- En los bordes superior e inferior de la pantalla se muestran barras negras y el sujeto se amplía ligeramente. Las barras negras indican áreas de la imagen que no se graban.
- Los recuadros que se muestran alrededor de las caras detectadas indican que están enfocadas.
- Cuando comience la grabación, quite el dedo del botón de vídeo.

### ② Cambie el tamaño del sujeto y recomponga la toma como sea necesario.

- Para cambiar el tamaño del sujeto, repita las operaciones del paso 3 (📖26). No obstante, tenga en cuenta que el sonido de las operaciones de la cámara se grabará. Tenga en cuenta que los vídeos grabados cuando se muestran los factores de zoom en azul aparecerán con grano.



- Cuando recomponga las tomas, el enfoque, la luminosidad y los colores se ajustarán automáticamente.

### ③ Termine de grabar.

- Pulse otra vez el botón de vídeo para detener la grabación. La cámara emitirá dos pitidos cuando se detenga la grabación.
- La grabación se detendrá automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria.

## Desactivación de Auto fácil



- Mantenga pulsado el botón [▲].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Si] y, a continuación, pulse el botón [FUNC. SET].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Imágenes fijas/Videos



- Si la cámara no hace ningún sonido de funcionamiento, es posible que se haya encendido mientras se mantenía pulsado el botón [MENU]. Para activar los sonidos, pulse el botón [MENU], elija [Mute] en la ficha [🔊] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Off].

## Imágenes fijas




- Un icono [📷] intermitente avisa de que hay mayor probabilidad de que las imágenes queden borrosas debido a movimientos de la cámara. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.
- Si las fotos salen oscuras aunque destelle el flash, acérquese más al sujeto. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte "Flash" (📖139).
- Si la cámara solo emite un pitido cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad, es posible que el sujeto esté demasiado cerca. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque (intervalo de disparo), consulte "Objetivo" (📖138).
- Cuando haya poca luz, es posible que se ilumine la lámpara para reducir los ojos rojos y facilitar el enfoque.
- Si al intentar disparar aparece un icono [🔋] intermitente, indica que no se puede disparar hasta que el flash haya terminado de recargarse. El disparo puede reanudarse tan pronto como el flash esté listo, así que puede pulsar el botón de disparo a fondo y esperar, o soltarlo y pulsarlo de nuevo.
- Aunque puede volver a disparar antes de que se muestre la pantalla de disparo, la foto anterior puede determinar el enfoque, la luminosidad y los colores utilizados.



- Puede cambiar el tiempo durante el cual se muestran las imágenes después de disparar (📖53).

## Videos



- Mantenga los dedos apartados del micrófono durante la grabación de vídeo. Si bloquea el micrófono, puede impedir que se grabe el audio, o provocar que la grabación suene amortiguada.
  - Cuando grabe vídeo, evite tocar cualquier control de la cámara que no sea el botón de vídeo, porque los sonidos que haga la cámara se grabarán.
  - Una vez que se inicia la grabación de vídeo, el área de presentación de imagen cambia y los sujetos se amplían para permitir la corrección de los movimientos significativos de la cámara. Para realizar tomas de sujetos con el mismo tamaño que se mostraba antes de la toma, establezca el ajuste de estabilización de imagen (📖55).
- 
- La grabación de audio es monoaural.



Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## Iconos de escena

En el modo [AUTO], el icono que se muestra indica la escena fotográfica determinada por la cámara, y se seleccionan automáticamente los ajustes correspondientes para obtener el enfoque, la luminosidad del sujeto y el color óptimos.

Fondo	Sujeto	Personas		Otros sujetos			Color de fondo del icono
		En movimiento*1	Sombras en la cara*1	En movimiento*1	De cerca		
Claro				AUTO			Gris
Contraluz			—				
Con cielo azul				AUTO			Azul claro
Contraluz			—				
Puestas de sol	—			—		—	Naranja
Focos							Azul oscuro
Oscuro			AUTO				
Si se usa el trípode		—			—	—	

\*1 No se muestra para vídeo.

\*2 Se muestra en escenas oscuras cuando la cámara se mantiene fija, como cuando se monta en un trípode.



- Pruebe a disparar en modo [P] ( 44) si el icono de la escena no coincide con las condiciones de disparo reales, o si no es posible disparar con el efecto, el color o la luminosidad esperados.

## Iconos de estabilización de imagen

Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente). Además, en el modo [AUTO] se muestran los siguientes iconos.

	Estabilización de imagen para imágenes fijas (Normal)		Estabilización de imagen para vídeos, que reduce los movimientos fuertes de la cámara, por ejemplo cuando se graba mientras se camina (Dinámico)
	Estabilización de imagen para imágenes fijas al hacer barridos* (Barrido)		Estabilización de imagen para movimientos lentos de la cámara, por ejemplo al grabar vídeo en la posición de teleobjetivo (Motorizado)
	Estabilización de imagen para movimientos angulares de la cámara y movimientos de desplazamiento en tomas macro (IS híbrido). Para los vídeos se muestra  y también se aplica la estabilización de imagen .		Sin estabilización de imagen, porque la cámara está montada en un trípode o se mantiene fija por otros medios. No obstante, durante la grabación de vídeo se muestra  y se utiliza la estabilización de imagen para contrarrestar el viento u otras fuentes de vibración (IS trípode).

\* Se muestra al hacer barridos, siguiendo sujetos en movimiento con la cámara. Cuando siga sujetos que se muevan en horizontal, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos verticales de la cámara, y la estabilización horizontal se detendrá. De manera similar, cuando siga sujetos que se muevan en vertical, la estabilización de imagen solo contrarrestará los movimientos horizontales de la cámara.



- Para cancelar la estabilización de imagen, ajuste [Modo IS] en [Off] ( 54). En este caso, no se mostrará un icono IS.



## Recuadros en pantalla

Cuando la cámara detecta sujetos a los que se está apuntando con la cámara, se muestran diversos recuadros.

- Se muestra un recuadro blanco alrededor del sujeto (o de la cara de la persona) que la cámara determina que es el sujeto principal, y recuadros grises alrededor de otras caras detectadas. Los recuadros siguen los sujetos en movimiento dentro de un cierto intervalo para mantenerlos enfocados.

Sin embargo, si la cámara detecta movimiento del sujeto, solo permanecerá en la pantalla el recuadro blanco.

- Cuando esté pulsando el botón de disparo hasta la mitad y la cámara detecte movimiento del sujeto se mostrará un recuadro azul, y se ajustará de forma continua el enfoque y la luminosidad de la imagen (AF Servo).




- Pruebe a disparar en modo **[P]** (📖44) si no se muestra ningún recuadro, si los recuadros no se muestran alrededor de los sujetos deseados, o si los recuadros se muestran sobre el fondo o sobre áreas similares.

## Características comunes para su comodidad

### Aproximarse más a los sujetos (Zoom digital)

Cuando los sujetos distantes estén demasiado lejos para ampliarlos utilizando el zoom óptico, utilice el zoom digital para obtener ampliaciones hasta 40x aproximadamente.



#### 1 Mueva la palanca del zoom hacia [🔍].

- Mantenga sujeta la palanca del zoom hasta que se detenga.
- El zoom se detiene en el factor de zoom mayor antes de que la imagen tenga grano visible, que se indica entonces en la pantalla.

#### 2 Mueva de nuevo la palanca del zoom hacia [🔍].

- La cámara se aproxima incluso más al sujeto.





- Al mover la palanca del zoom se mostrará la barra de zoom (que indica la posición del zoom). La barra de zoom está codificada por colores para indicar el intervalo de zoom.
  - Intervalo blanco: intervalo de zoom óptico, donde la imagen no muestra grano.
  - Intervalo amarillo: intervalo de zoom digital, donde el grano de la imagen no es evidente (ZoomPlus).
  - Intervalo azul: intervalo de zoom digital, donde la imagen muestra grano.

Dado que el intervalo azul no estará disponible con algunos ajustes de píxeles de grabación (📖35), se puede seguir el paso 1 para alcanzar el factor máximo de zoom.


- Las imágenes ampliadas pueden tener grano con ciertos ajustes de píxeles de grabación (📖35) y factores de zoom. En este caso, el factor de zoom se muestra en azul.



## Adición de una fecha

La cámara puede añadir la fecha de disparo a las imágenes en la esquina inferior derecha.

No obstante, tenga en cuenta que no es posible editar ni quitar las fechas, así que debe confirmar de antemano que la fecha y la hora sean correctas (📖12).



### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [◀] para elegir la opción que desee.
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [📏] o [📏].

### 2 Dispare.

- Cuando dispare, la cámara añadirá la fecha o la hora de disparo en la esquina inferior derecha de las imágenes.
- Para restablecer el ajuste original, elija [OFF] en el paso 1.



- Las fechas no se pueden editar ni quitar.





- Las fotos tomadas sin añadirles fecha se pueden imprimir con fecha de la manera siguiente.

No obstante, añadir una fecha de esta manera a imágenes que ya tengan una puede provocar que se imprima dos veces.

- Impresión utilizando las funciones de la impresora (📖116)
- Utilización de los ajustes de impresión DPOF de la cámara (📖119) para imprimir
- Utilización del software descargado desde el sitio web de Canon (📖112) para imprimir

## Uso del autodisparador

Con el autodisparador, puede incluirse en las fotos de grupos o en otras tomas con retardo. La cámara disparará unos 10 segundos después de pulsar el botón de disparo.




### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [📷], elija [📷] en el menú y, a continuación, elija [📷] (📖22).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [📷].

### 2 Dispare.

- Para imágenes fijas: pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar el sujeto y, a continuación, púlselo por completo.
- Para vídeos: pulse el botón de vídeo.





- Cuando inicie el autodisparador, la lámpara parpadeará y la cámara reproducirá un sonido de autodisparador.
- Dos segundos antes del disparo, el parpadeo y el sonido se acelerarán. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón [MENU].
- Para restablecer el ajuste original, elija [C] en el paso 1.

Imágenes fijas

Vídeos

## ■ Uso del autodisparador para evitar el movimiento de la cámara


Esta opción retarda el disparo del obturador hasta unos dos segundos después de haber pulsado el botón de disparo. Si la cámara no está estable mientras pulsa el botón de disparo, no afectará al disparo.



- Siga el paso 1 de “Uso del autodisparador” (📖32) y elija [C].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [C].
- Siga el paso 2 de “Uso del autodisparador” (📖32) para disparar.

## ■ Personalización del autodisparador

Se puede especificar el retardo (0 – 30 segundos) y el número de disparos (1 – 10 disparos).



### 1 Elija [C].

- Siguiendo el paso 1 de “Uso del autodisparador” (📖32), elija [C] y pulse el botón [MENU].

### 2 Configure el ajuste.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Retardo] o [Disparos].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir un valor y, a continuación, pulse el botón [OFF].
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [C].
- Siga el paso 2 de “Uso del autodisparador” (📖32) para disparar.

- ⚠ Para los vídeos grabados utilizando el autodisparador, [Retardo] representa el retardo antes de que se inicie la grabación, pero el ajuste [Disparos] no tiene ningún efecto.



- Cuando especifique varios disparos, la luminosidad y el balance de blancos de la imagen los determinará el primer disparo. Se requiere más tiempo entre disparos cuando el flash destella o cuando se haya especificado un número alto de disparos. Los disparos se detendrán automáticamente cuando se llene la tarjeta de memoria.
- Cuando se especifique un retardo superior a dos segundos, el parpadeo de la lámpara y el sonido del autodisparador se acelerarán dos segundos antes del disparo. (La lámpara permanecerá iluminada en caso de que el flash destelle.)

Antes de usar la cámara

Imágenes fijas

Vídeos

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Desactivación del flash

Prepare la cámara para disparar sin flash de la manera siguiente.



- Pulse varias veces el botón [▶] hasta que se muestre [⚡].
- El flash ya no se activará.
- Para activar el flash, pulse otra vez el botón [▶]. (Se muestra [⚡]). El flash destellará automáticamente si hay poca luz.




- Si se muestra un icono [⚡] intermitente cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa, que induzcan el movimiento de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.

## Disparo continuo

Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.

Para ver información detallada sobre la velocidad de disparo continuo, consulte "Disparo" (📖139).



### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [FUNC SET], elija [ ] en el menú y, a continuación, elija [ ] (📖22).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [ ].

### 2 Dispare.

- Mantenga pulsado por completo el botón de disparo para disparar de manera continua.



- No se puede utilizar con el autodesparador (📖32).
- Según las condiciones de disparo, los ajustes de la cámara y la posición del zoom, es posible que el disparo se detenga momentáneamente o que el disparo continuo se ralentice.
- Cuando se tomen más fotos es posible que se ralentice el disparo.
- Puede que el disparo se ralentice si destella el flash.



## Características de personalización de imagen

Imágenes fijas

### Cambio del número de píxeles de grabación (tamaño de imagen)

Elija el número de píxeles de grabación de la imagen entre 5 niveles, de la manera siguiente. Para ver datos orientativos sobre cuántos disparos caben en una tarjeta de memoria con cada ajuste de píxeles de grabación, consulte “Grabación” (139).



- Pulse el botón [FUNC SET], elija [L] en el menú y elija la opción que desee (22).
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [L].



### Directrices para elegir el ajuste de píxeles de grabación según el tamaño del papel

A2 (420 x 594 mm)	L
A3 – A5 (297 x 420 – 148 x 210 mm)	M1
130 x 180 mm Postal 90 x 130 mm	M2

- [S]: para enviar imágenes por correo electrónico.
- [W]: para mostrar imágenes en televisores panorámicos HD o dispositivos similares, en una pantalla 16:9.


Vídeos

### Cambio de la calidad de imagen de vídeo

Están disponibles dos ajustes de calidad de imagen. Para ver directrices sobre el tiempo total de grabación de vídeo que cabrá en una tarjeta de memoria con cada nivel de calidad de imagen, vea “Grabación” (139).



- Pulse el botón [FUNC SET], elija [HD] en el menú y elija la opción que desee (22).
- Se mostrará la opción configurada.
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [HD].



Calidad de imagen	Número de píxeles de grabación	Frecuencia de fotogramas	Detalles
[HD]	1280 x 720	25 fps	Para grabar en HD.
[VGA]	640 x 480	30 fps	Para grabar con definición estándar.



- En el modo [HD], las barras negras que se muestran en los bordes superior e inferior de la pantalla indican áreas de la imagen que no se graban.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Personalización del funcionamiento de la cámara

Personalice las funciones de disparo de la ficha [📷] de la pantalla de menú de la manera siguiente.

Para ver instrucciones sobre las funciones del menú, vea “Uso de la pantalla de menú” (📖23).

Imágenes fijas

## Desactivación de la lámpara

Puede desactivar la lámpara que se ilumina normalmente para ayudarle a enfocar en condiciones de luz escasa cuando pulsa el botón de disparo hasta la mitad, o que se ilumina para reducir el efecto de ojos rojos cuando se dispara en condiciones de luz escasa con el flash.



- Pulse el botón [MENU], elija [Ajustes Luz] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [Off] (📖23).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [On].

## Inicio con Auto fácil desactivado

La activación inicial de Auto fácil se puede desactivar.



- Pulse el botón [MENU], elija [Inicio Auto fácil] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [Desac.] (📖23).
- Para restablecer el ajuste original, repita este proceso pero elija [Activ.].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





# Otros modos de disparo

Sea más eficaz fotografiando diversas escenas, y tome fotos mejoradas con efectos de imagen únicos o utilizando funciones especiales

<b>Escenas específicas</b> .....	<b>38</b>
<b>Aplicación de efectos especiales</b> .....	<b>39</b>
Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez (Efecto ojo de pez) .....	<b>39</b>

Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura) .....	<b>40</b>
Fotografía con efecto de cámara de juguete (Efecto cámara de juguete) .....	<b>41</b>
Disparo en monocromo .....	<b>41</b>

<b>Modos especiales para otros propósitos</b> .....	<b>42</b>
Disparo automático tras detectar una nueva persona (Autodisparador de cara) .....	<b>42</b>
Fotografía con exposiciones prolongadas (Exposición lenta) .....	<b>43</b>

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice



## Escenas específicas

Elija un modo adecuado para la escena fotográfica y la cámara establecerá automáticamente los ajustes para obtener fotos óptimas.



### 1 Elija un modo de disparo.

- Pulse varias veces el botón [▲] hasta que se muestre [P].
- Pulse el botón [Ⓜ], elija [P] en el menú y elija la opción que desee (📖22).

### 2 Dispare.

Imágenes fijas

Videos

### 👤 Fotografía de retratos (Retrato)

- Tome fotos de personas con un efecto de suavizado.



Imágenes fijas

### 🌙 Fotografía con poca luz (Luz escasa)

- Dispare minimizando los movimientos de la cámara y del sujeto incluso en condiciones de luz escasa.



Imágenes fijas

Videos

### 🌟 Fotografía de fuegos artificiales (Fuegos artificiales)

- Fotografías vivas de fuegos artificiales.



- En el modo [🌟], monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva.
- Ajuste [Modo IS] en [Off] cuando utilice un trípode u otro medio para asegurar la cámara (📖54).



- Si el modo de disparo no cambia al pulsar el botón [▲], mantenga pulsado el botón [▲] para desactivar Auto fácil (📖27).
- El ajuste de píxeles de grabación del modo [🌟] es [M] (2560 x 1920) y no se puede cambiar.
- En el modo [🌟] aunque no se muestre ningún recuadro al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, continúa determinándose el enfoque óptimo.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Aplicación de efectos especiales

Añada diversos efectos a las imágenes cuando fotografíe.

### 1 Elija un modo de disparo.

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖38) para elegir un modo de disparo.

### 2 Dispare.



Imágenes fijas

Videos

### 📷 Fotografía con colores vivos (Super intensos)

- Fotografía con colores ricos y vivos.



Imágenes fijas

Videos

### 📷 Fotografía con efecto de posterización (Efecto póster)

- Fotografías que imitan una ilustración o un póster antiguo.



- En los modos [📷] y [📹], intente realizar primero algunos disparos de prueba para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Imágenes fijas

## Disparo con el efecto de un objetivo ojo de pez (Efecto ojo de pez)

Fotografía con el efecto distorsionador de un objetivo ojo de pez.


### 1 Elija [📷].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖38) y elija [📷].

### 2 Elija un nivel de efecto.

- Pulse el botón [▼], pulse los botones [◀] [▶] para elegir un nivel de efecto y, a continuación, pulse el botón [📷].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

### 3 Dispare.



- Intente realizar primero algunos disparos de prueba para asegurarse de obtener los resultados deseados.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Fotos que imitan modelos en miniatura (Efecto miniatura)

Crea el efecto de un modelo en miniatura, desenfocando las áreas de la imagen encima y debajo del área seleccionada.

También puede crear vídeos que parezcan escenas de modelos en miniatura eligiendo la velocidad de reproducción antes de grabar el vídeo. Las personas y los objetos de la escena se moverán rápidamente durante la reproducción. Tenga en cuenta que no se grabará el sonido.

### 1 Elija [📷].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖38) y elija [📷].
- Se muestra un recuadro blanco, que indica el área de la imagen que no se desenfocará.



### 2 Elija el área que desee mantener enfocada.

- Pulse el botón [▼].
- Mueva la palanca del zoom para cambiar el tamaño del recuadro, y pulse los botones [▲][▼] para moverlo.



### 3 Para vídeos, elija la velocidad de reproducción del vídeo.

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir la velocidad.

### 4 Vuelva a la pantalla de disparo y dispáre.

- Pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla de disparo y, a continuación, dispáre.

### Velocidad de reproducción y tiempo de reproducción estimado (para secuencias de 1 minuto)

Velocidad	Tiempo de reproducción
5x	Aprox. 12 seg.
10x	Aprox. 6 seg.
20x	Aprox. 3 seg.



- El zoom no está disponible durante la grabación de vídeo. No olvide ajustar el zoom antes de grabar.
- Intente realizar primero algunos disparos de prueba para asegurarse de obtener los resultados deseados.



- Para cambiar la orientación del recuadro a vertical, pulse los botones [◀][▶] en el paso 2. Para devolver el recuadro a la orientación horizontal, pulse los botones [▲][▼].
- Para mover el recuadro con la cámara orientada en horizontal pulse los botones [▲][▼] y, para mover el recuadro con la cámara orientada en vertical, pulse los botones [◀][▶].
- Si la cámara se sujeta verticalmente, la orientación del recuadro cambiará.
- La calidad de imagen del vídeo es [EVC] cuando se selecciona un ajuste de píxeles de grabación de imagen fija de [L] y [E-ND] cuando se selecciona un ajuste de píxeles de grabación de imagen fija [W] (📖35). Estos ajustes de calidad no se pueden cambiar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Fotografía con efecto de cámara de juguete (Efecto cámara de juguete)

Este efecto hace que la imagen imite las fotografías de una cámara de juguete aplicando viñeteado (las esquinas de la imagen son más oscuras y borrosas) y cambiando el color en general.

### 1 Elija [📷].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖38) y elija [📷].

### 2 Elija un tono de color.

- Pulse el botón [▼], pulse los botones [◀][▶] para elegir un tono de color y, a continuación, pulse el botón [👉].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

### 3 Dispare.



Estándar	Las fotos imitan las imágenes de una cámara de juguete.
Cálido	Las imágenes tienen un tono más cálido que con [Estándar].
Frío	Las imágenes tienen un tono más frío que con [Estándar].



- Intente realizar primero algunos disparos de prueba para asegurarse de obtener los resultados deseados.

## Disparo en monocromo

Tome imágenes en blanco y negro, sepia, o blanco y azul.



B/N	Fotos en blanco y negro.
Sepia	Fotos en tono sepia.
Azul	Fotos en azul y blanco.

### 1 Elija [📷].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖38) y elija [📷].

### 2 Elija un tono de color.

- Pulse el botón [▼], pulse los botones [◀][▶] para elegir un tono de color y, a continuación, pulse el botón [👉].
- Se mostrará una vista previa del aspecto que tendrá la foto con el efecto aplicado.

### 3 Dispare.



## Modos especiales para otros propósitos

Imágenes fijas

### Disparo automático tras detectar una nueva persona (Autodisparador de cara)

La cámara disparará unos dos segundos después de detectar que la cara de otra persona (tal como el fotógrafo) ha entrado en el área de disparo (📖49). Esto es útil cuando desee incluirse en fotos de grupos o tomas similares.

#### 1 Elija [👤].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖38) y elija [👤].

#### 2 Componga la toma y pulse el botón de disparo hasta la mitad.

- Asegúrese de que aparezca un recuadro verde alrededor de la cara que desee enfocar y recuadros blancos alrededor de las demás caras.

#### 3 Pulse por completo el botón de disparo.

- La cámara entra en el modo de espera de disparo y se mostrará [Mirar a la cámara para comenzar cuenta atrás].
- La lámpara parpadea y se reproduce el sonido del autodisparador.



#### 4 Réunase con los sujetos en el área de disparo y mire a la cámara.

- Una vez que la cámara detecta una cara nueva, la lámpara intermitente y el sonido del autodisparador se aceleran. (Cuando el flash destelle, la lámpara permanecerá iluminada.) Unos dos segundos después, la cámara disparará.
- Para cancelar el disparo después de haber disparado el autodisparador, pulse el botón [MENU].



- Aunque no se detecte su cara después de que se una a los demás en el área de disparo, la cámara disparará unos 15 segundos después.
- Para cambiar el número de disparos, pulse el botón [▼], pulse los botones [◀] [▶] para elegir el número de disparos y, a continuación, pulse el botón [🔊].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice



## Fotografía con exposiciones prolongadas (Exposición lenta)

Especifique una velocidad de obturación de 1 – 15 segundos para fotografiar con exposiciones prolongadas. En este caso, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para evitar que la cámara se mueva.



### 1 Elija [★].

- Siga el paso 1 de "Escenas específicas" (📖38) y elija [★].



### 2 Elija la velocidad de obturación.

- Pulse el botón [📷], elija [1"] en el menú y elija la velocidad de obturación que desee (📖22).

### 3 Compruebe la exposición.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad para ver la exposición para la velocidad de obturación seleccionada.

### 4 Dispare.



- Es posible que la luminosidad de la imagen en el paso 3, cuando se pulsó el botón de disparo hasta la mitad, no coincida con la luminosidad de las fotos.
- Con velocidades de obturación de 1,3 segundos o más lentas, habrá un retardo hasta que pueda disparar de nuevo, mientras la cámara procesa las imágenes para reducir el ruido.
- Ajuste [Modo IS] en [Off] cuando utilice un trípode u otro medio para asegurar la cámara (📖54).



- Es posible que la foto quede sobreexpuesta si el flash destella. En este caso, ajuste el flash en [📷] y dispare otra vez (📖52).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



# Modo P

Fotos con más criterio, en el estilo fotográfico que desee

- Las instrucciones de este capítulo se aplican a la cámara cuando está ajustada en el modo **[P]**.
- **[P]**: Programa AE; AE: Exposición automática
- Antes de utilizar una función presentada en este capítulo en un modo que no sea **[P]**, asegúrese de que la función esté disponible en ese modo (📖 132 – 136).

<b>Disparo en Programa AE (Modo [P])</b> .....	<b>45</b>	<b>Ajuste del balance de blancos</b> .....	<b>47</b>	<b>Flash</b> .....	<b>52</b>
<b>Luminosidad de la imagen (Exposición)</b> .....	<b>45</b>	<b>Intervalo de disparo y enfoque</b> .....	<b>48</b>	Cambio del modo de flash .....	<b>52</b>
Ajuste de la luminosidad de la imagen		Disparo de primeros planos (Macro).....	<b>48</b>	<b>Otros ajustes</b> .....	<b>53</b>
(Compensación de la exposición).....	<b>45</b>	Fotografía de sujetos lejanos (Infinito).....	<b>49</b>	Visualización de la retícula.....	<b>53</b>
Cambio del método de medición.....	<b>46</b>	Cambio del modo del recuadro AF.....	<b>49</b>	Desactivación del zoom digital.....	<b>53</b>
Cambio de la velocidad ISO.....	<b>46</b>	Cambio del ajuste de enfoque .....	<b>51</b>	Cambio del estilo de visualización de las	
Corrección de la luminosidad de la imagen				imágenes después de disparar .....	<b>53</b>
(i-Contrast) .....	<b>47</b>			Cambio de los ajustes de Modo IS .....	<b>54</b>

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## Disparo en Programa AE (Modo [P])

Puede personalizar muchos ajustes de funciones para adaptarlos a su estilo fotográfico preferido.



### 1 Acceda al modo [P].

- Siga el paso 1 de “Escenas específicas” (📖38) y elija [P].

### 2 Personalice los ajustes como desee (📖45 – 55) y, a continuación, dispase.



- Si no se puede obtener la exposición óptima al pulsar el botón de disparo hasta la mitad, la velocidad de obturación y el valor de apertura se mostrarán en naranja. En este caso, intente ajustar la velocidad ISO (📖46) o activar el flash (si los sujetos son oscuros, 📖52), para lograr la exposición óptima.
- También se puede grabar vídeo en el modo [P], pulsando el botón de vídeo. No obstante, es posible que algunos ajustes de FUNC. (📖22) y MENU (📖23) se ajusten automáticamente para la grabación de vídeo.
- Para ver detalles sobre el intervalo de disparo en el modo [P], consulte “Objetivo” (📖138).

## Luminosidad de la imagen (Exposición)

### Ajuste de la luminosidad de la imagen (Compensación de la exposición)

La exposición normal ajustada por la cámara se puede ajustar en incrementos de 1/3 de punto, en un intervalo de -2 a +2.



- Pulse el botón [☉] y elija [±0] en el menú. Mientras observa la pantalla, pulse los botones [▲][▼] para ajustar la luminosidad (📖22).
- Cuando grabe vídeos, grabe mientras se muestra la barra de compensación de la exposición.
- Cuando tome imágenes fijas, pulse el botón [☉] para mostrar la cantidad de compensación de la exposición ajustada y, a continuación, dispase.






- También puede tomar imágenes fijas mientras se muestra la barra de compensación de la exposición.
- Durante la grabación de vídeo, se muestra [AE] y se bloquea la exposición.



## Cambio del método de medición

Ajuste el modo de medición (la manera de medir la luminosidad) adecuado para las condiciones de disparo de la manera siguiente.



- Pulse el botón , elija  en el menú y elija la opción que desee (📖 22).
- Se mostrará la opción configurada.


 Evaluativa

Para condiciones de disparo típicas, incluidas las escenas a contraluz. Ajusta automáticamente la exposición para que coincida con las condiciones de disparo.

 Med.  
Ponderada  
Central


Determina la luminosidad media de la luz en toda el área de la imagen, que se calcula dando más importancia a la luminosidad del área central.



 Puntual

Medición restringida al interior de  (recuadro de medición puntual AE), que se muestra en el centro de la pantalla.

## Cambio de la velocidad ISO

Ajuste la velocidad ISO en [AUTO] para que el ajuste automático se adapte a las condiciones y al modo de disparo. Si no lo hace así, ajuste una velocidad ISO más alta para una sensibilidad mayor o un valor más bajo para una sensibilidad menor.



- Pulse el botón , elija  en el menú y elija la opción que desee (📖 22).
- Se mostrará la opción configurada.



- Para ver la velocidad ISO determinada automáticamente cuando se ha ajustado la velocidad ISO en [AUTO], pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Aunque elegir una velocidad ISO más baja puede reducir el grano de la imagen, puede provocar un riesgo mayor de que el sujeto o la cámara se muevan en algunas condiciones de disparo.
- La elección de una velocidad ISO mayor aumentará la velocidad de obturación, lo que puede reducir el movimiento del sujeto y de la cámara y aumentar el alcance del flash. Sin embargo, es posible que las fotos tengan grano.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

Antes de disparar, se puede detectar las áreas excesivamente luminosas u oscuras (tales como caras o fondos) y ajustarlas automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente, antes de disparar, las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaquen mejor.




- Pulse el botón **[MENU]**, elija **[i-Contrast]** en la ficha **[CAMERA]** y, a continuación, elija **[Auto]** (📖23).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará **[Ci]**.

⚠️ • Bajo determinadas condiciones de disparo, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.

✏️ • También puede corregir imágenes existentes (📖68).

## Ajuste del balance de blancos

Ajustando el balance de blancos (WB), puede hacer que los colores de la imagen tengan un aspecto más natural para la escena que esté fotografiando.



- Pulse el botón **[WB]**, elija **[AWB]** en el menú y elija la opción que desee (📖22).
- Se mostrará la opción configurada.

<b>AWB</b> Auto	Establece automáticamente el balance de blancos óptimo para las condiciones de disparo.
Luz de día	Para fotografiar en exteriores, con buen tiempo.
Nublado	Para fotografiar cuando está nublado, a la sombra o durante el crepúsculo.
Tungsteno	Para fotografiar bajo iluminación incandescente ordinaria (tungsteno) e iluminación fluorescente de color similar.
Fluorescent	Para fotografiar bajo iluminación fluorescente de color blanco cálido (o de colores similares) o blanco frío.
Fluorescent H	Para fotografiar bajo iluminación fluorescente de luz de día e iluminación fluorescente de colores similares.
Personalizar	Para ajustar manualmente un balance de blancos personalizado (📖48).

## Balance de blancos personalizado

Para obtener imágenes con colores de aspecto natural bajo la luz de la foto, ajuste el balance de blancos adecuado para la fuente de luz con la que esté fotografiando. Ajuste el balance de blancos bajo la misma fuente de luz con la que vaya a iluminar la foto.



- Siga los pasos de “Ajuste del balance de blancos” (📖47) para elegir [☑].
- Apunte la cámara a un sujeto blanco uniforme, de modo que toda la pantalla sea blanca. Pulse el botón [MENU].
- El tono de la pantalla cambia después de registrar los datos de balance de blancos.




- Es posible que los colores no parezcan naturales si cambia los ajustes de la cámara después de registrar los datos de balance de blancos.

## Intervalo de disparo y enfoque

### Disparo de primeros planos (Macro)

Para restringir el enfoque a sujetos cercanos, ajuste la cámara en [🌻]. Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte “Objetivo” (📖138).



- Pulse el botón [🌻], elija [🌻] en el menú y, a continuación, elija [🌻] (📖22).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [🌻].



- Si el flash destella es posible que se produzca viñeteado.
- En el área de visualización de la barra amarilla, debajo de la barra de zoom, [🌻] se pondrá gris y la cámara no enfocará.



- Para evitar que la cámara se mueva, pruebe a montar la cámara en un trípode y a disparar con la cámara ajustada en [🌻] (📖33).

## Fotografía de sujetos lejanos (Infinito)

Para restringir el enfoque a sujetos lejanos, ajuste la cámara en [▲].  
Para ver detalles sobre el intervalo de enfoque, consulte "Objetivo" (📖138).



- Pulse el botón [MENU], elija [▲] en el menú y, a continuación, elija [▲] (📖22).
- Una vez completado el ajuste, se mostrará [▲].

## Cambio del modo del recuadro AF

Cambie el modo de recuadro AF (enfoque automático) para adecuarlo a las condiciones de disparo, de la manera siguiente.



- Pulse el botón [MENU], elija [Recuadro AF] en la ficha [📷] y, a continuación, elija la opción que desee (📖23).

## Cara AiAF

- Detecta las caras de las personas y, a continuación, ajusta el enfoque, la exposición (solo medición evaluativa) y el balance de blancos (solo [AWB]).
- Tras apuntar la cámara al sujeto, se muestra un recuadro blanco alrededor de la cara de la persona que la cámara determina como sujeto principal, y hasta dos recuadros grises alrededor de otras caras detectadas.
- Cuando la cámara detecte movimiento, los recuadros seguirán a los sujetos en movimiento, dentro de un determinado intervalo.
- Después de pulsar el botón de disparo hasta la mitad, se mostrarán hasta nueve recuadros verdes alrededor de las caras enfocadas.



- Si no se detecta ninguna cara, o cuando solo se muestren recuadros grises (sin un recuadro blanco), se mostrarán hasta nueve recuadros verdes en las áreas enfocadas cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Si no se detecta ninguna cara cuando AF Servo (📖50) esté ajustado en [Activ.], el recuadro AF aparecerá en el centro de la pantalla cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Ejemplos de caras que no puede detectar la cámara:
  - Sujetos que están lejos o extremadamente cerca
  - Sujetos que están oscuros o claros
  - Caras de perfil, en ángulo o parcialmente ocultas
- La cámara puede malinterpretar sujetos no humanos como caras.
- No se mostrará ningún recuadro AF si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.



## Elección de los sujetos a enfocar (AF Seguimiento)

Dispare después de elegir un sujeto a enfocar, de la manera siguiente.

### 1 Elija [AF Seguim.].

- Siga los pasos de “Cambio del modo del recuadro AF” (📖49) para elegir [AF Seguim.].
- [☐] se muestra en el centro de la pantalla.

### 2 Elija un sujeto que desee enfocar.


- Apunte la cámara de modo que [☐] esté sobre el sujeto deseado.
- Pulse el botón de disparo hasta la mitad. [☐] se convierte en un [□] azul, que sigue al sujeto mientras la cámara continúa ajustando el enfoque y la exposición (AF Servo) (📖50).

### 3 Dispare.

- Pulse por completo el botón de disparo para disparar.



- [AF Servo] (📖50) se ajusta en [Activ.] y no se puede cambiar.
- Quizá no sea posible el seguimiento cuando los sujetos sean demasiado pequeños o se muevan demasiado rápido, o cuando el color o la luminosidad del sujeto sean demasiado parecidos a los del fondo.
- [🌸] y [▲] no están disponibles.



## Centro

Se muestra un recuadro AF en el centro. Eficaz para enfocar de manera fiable.



- Se mostrará un recuadro AF amarillo con [👁] si la cámara no puede enfocar al pulsar el botón de disparo hasta la mitad.



- Para componer tomas de modo que los sujetos queden situados en un borde o en una esquina, apunte primero con la cámara para captar el sujeto en un recuadro AF y, a continuación, mantenga pulsado el botón de disparo hasta la mitad. Manteniendo pulsado el botón de disparo hasta la mitad, recomponga la toma como desee y, a continuación, pulse por completo el botón de disparo (Bloqueo del enfoque).

## Disparo con AF Servo

Este modo ayuda a evitar perderse fotos de objetos en movimiento, porque la cámara continúa enfocando el sujeto y ajusta la exposición mientras se pulse el botón de disparo hasta la mitad.



### 1 Configure el ajuste.

- Pulse el botón [MENU], elija [AF Servo] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [Activ.] (📖23).

### 2 Enfoque.

- Mientras esté pulsado el botón de disparo hasta la mitad, el enfoque y la exposición se mantendrán donde aparezca el recuadro AF azul.





- Puede que no sea posible enfocar en algunas condiciones de disparo.
- En condiciones de luz escasa, es posible que no se active AF Servo (puede que los recuadros AF no se pongan azules) cuando pulse el botón de disparo hasta la mitad. En este caso, el enfoque y la exposición se ajustan de acuerdo con el modo del recuadro AF especificado.
- Si no se puede obtener la exposición óptima, la velocidad de obturación y el valor de apertura se mostrarán en naranja. Suelte el botón de disparo y, a continuación, vuelva a pulsarlo hasta la mitad.
- No está disponible al usar el autodesparador (📖32).



## Cambio del ajuste de enfoque

Puede cambiar el comportamiento predeterminado de la cámara, que consiste en enfocar constantemente los sujetos a los que se apunta aunque no se pulse el botón de disparo. En su lugar, puede limitar el enfoque de la cámara al momento en que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.



- Pulse el botón [MENU], elija [AF Continuo] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [Desac.] (📖23).

Activ.	Ayuda a evitar perderse oportunidades fotográficas repentinas, porque la cámara enfoca constantemente los sujetos hasta que se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.
Desac.	Ahorra energía de la batería, porque la cámara no enfoca constantemente.



## Flash

Imágenes fijas

### Cambio del modo de flash

Puede cambiar el modo de flash para adaptarlo a la escena fotográfica. Para ver detalles sobre el alcance del flash, consulte "Flash" (📖139).



- Pulse el botón [▶], pulse los botones [◀][▶] para elegir un modo de flash y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se mostrará la opción configurada.

#### [A] Auto

Destella automáticamente si hay poca luz.

#### [On] On

Destella en todos los disparos.

#### [S] Sincro Lenta

Destella para iluminar el sujeto principal (por ejemplo, personas) mientras se dispara con una velocidad de obturación inferior para iluminar los fondos que queda fuera del alcance del flash.



- En el modo [S], monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija y evitar que se mueva.
- En el modo [S], incluso después de que el flash destelle, asegúrese de que el sujeto principal no se mueva hasta que finalice la reproducción del sonido del obturador.
- Ajuste [Modo IS] en [Off] cuando utilice un trípode u otro medio para asegurar la cámara (📖54).

#### [Off] Off

Para disparar sin flash.



- Si se muestra un icono [Q] intermitente cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad en condiciones de luz escasa, que induzcan el movimiento de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice






## Otros ajustes

Imágenes fijas

Vídeos

### Visualización de la retícula

Puede mostrar una retícula en la pantalla para usarla como referencia vertical y horizontal mientras dispara.



- Pulse el botón [MENU], elija [Retícula] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [On] (📖23).
- Una vez completado el ajuste, la retícula se mostrará en la pantalla.



- La retícula no se graba en las fotos.

Imágenes fijas

Vídeos

### Desactivación del zoom digital

Si prefiere no utilizar el zoom digital (📖30), puede desactivarlo de la manera siguiente.



- Pulse el botón [MENU], elija [Zoom Digital] en la ficha [📷] y, a continuación, elija [Off] (📖23).

Imágenes fijas

### Cambio del estilo de visualización de las imágenes después de disparar

Puede cambiar cuánto tiempo se muestran las imágenes y qué información se muestra inmediatamente después del disparo.

#### Cambio del período de visualización de las imágenes después de disparar



##### 1 Acceda a la pantalla [Revisar imagen tras disparo].

- Pulse el botón [MENU], elija [Revisar imagen tras disparo] en la ficha [📷] y, a continuación, pulse el botón [📖] (📖23).

##### 2 Configure el ajuste.

- Elija [Mostrar hora] y, a continuación, elija la opción que desee (📖23).

Rápido	Solo muestra las imágenes hasta que se dispara otra vez.
2 seg., 4 seg., 8 seg.	Muestra las imágenes durante el tiempo especificado. Incluso mientras se muestra la imagen, es posible disparar otra vez pulsando de nuevo el botón de disparo hasta la mitad.
Retención	Muestra las imágenes hasta que se pulse el botón de disparo hasta la mitad.
Off	No se muestra ninguna imagen después de disparar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste


Accesorios

Apéndice

Índice



**Cambio de la pantalla que se muestra tras los disparos**  
 Cambie el modo como se muestran las imágenes después de disparar de la manera siguiente.



**1 Ajuste [Mostrar hora] en [2 seg.], [4 seg.], [8 seg.] o [Retención] (📖53).**

**2 Configure el ajuste.**


- Elija [Mostrar info] y, a continuación, elija la opción que desee (📖23).

Off	Muestra únicamente la imagen.
Detallado	Muestra los detalles del disparo (📖131).



- Cuando se ajusta [Mostrar hora] (📖53) en [Off] o [Rápido], [Mostrar info] se ajusta en [Off] y no se puede cambiar.
- Puede pulsar el botón [▼] mientras se muestra una imagen después de disparar para cambiar la información que se muestra. Tenga en cuenta que los ajustes de [Mostrar info] no se modifican. También puede borrar imágenes pulsando el botón [▲] o proteger imágenes (📖61) pulsando el botón (📖61).

**Cambio de los ajustes de Modo IS**



**1 Acceda a la pantalla de ajustes.**

- Pulse el botón [MENU], elija [Ajustes IS] en la ficha [📷] y, a continuación, pulse el botón (📖23).

**2 Configure el ajuste.**

- Elija [Modo IS] y, a continuación, elija la opción que desee (📖23).

Continuo	Se aplica automáticamente la estabilización de imagen óptima para las condiciones de disparo (IS inteligente) (📖29).
Disp. simple*	La estabilización de imagen solo está activa en el momento del disparo.
Off	Desactiva la estabilización de imagen.

\* El ajuste se cambia a [Continuo] para la grabación de vídeo.




- Si la estabilización de imagen no puede evitar los movimientos de la cámara, monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija. En este caso, ajuste [Modo IS] en [Off].



## Grabación de vídeo con sujetos del mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación

Normalmente, una vez que se inicia la grabación de vídeo, el área de presentación de imagen cambia y los sujetos se amplían para permitir la corrección de los movimientos significativos de la cámara. Para grabar sujetos con el mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación, puede elegir no reducir los movimientos significativos de la cámara.



- Siga los pasos de “Cambio de los ajustes de Modo IS” (📖54) para acceder a la pantalla [Ajustes IS].
- Elija [IS Dinámico] y, a continuación, elija [2] (📖23).

! • Cuando la calidad de vídeo es [4K] (📖35), IS Dinámico es [1] y no se puede cambiar.



- También puede ajustar [Modo IS] en [Off], de modo que los sujetos se graben con el mismo tamaño que se mostraba antes de la grabación.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



# Modo de reproducción

Diviértase revisando sus fotos y examínelas o edítelas de muchas maneras

- Para preparar la cámara para estas operaciones, pulse el botón  para entrar en el modo de reproducción.



- Quizá no sea posible reproducir o editar imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes procedentes de otras cámaras.

<b>Visualización</b> .....	<b>57</b>	<b>Protección de imágenes</b> .....	<b>61</b>	<b>Etiquetado de imágenes favoritas</b> .....	<b>67</b>
Cambio de modo de visualización .....	58	Uso del menú .....	62	Uso del menú .....	67
<b>Navegación y filtrado de imagen</b> .....	<b>58</b>	Selección de imágenes de una en una .....	62	<b>Edición de imágenes fijas</b> .....	<b>68</b>
Navegación por las imágenes en un índice .....	58	Selección de un rango .....	62	Cambio de tamaño de las imágenes .....	68
Búsqueda de imágenes que coincidan con		Protección de todas las imágenes a la vez .....	63	Corrección de la luminosidad de la imagen	
condiciones especificadas .....	59	<b>Borrado de imágenes</b> .....	<b>64</b>	(i-Contrast) .....	68
<b>Opciones de visualización de imágenes</b> .....	<b>60</b>	Borrado de varias imágenes a la vez .....	64	Corrección del efecto de ojos rojos .....	69
Ampliación de imágenes .....	60	<b>Rotación de imágenes</b> .....	<b>66</b>		
Visualización de presentaciones		Uso del menú .....	66		
de diapositivas .....	60	Desactivación del giro automático .....	66		

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice



## Visualización

Después de captar imágenes o vídeos, puede verlos en la pantalla de la manera siguiente.



### 1 Acceda al modo de reproducción.

- Pulse el botón [▶].
- Se mostrará lo último que haya captado.



### 2 Elija las imágenes.

- Para ver la imagen anterior, pulse el botón [◀]. Para ver la imagen siguiente, pulse el botón [▶].
- Mantenga pulsados los botones [◀][▶] para navegar rápidamente por las imágenes.



- Los vídeos se identifican mediante un icono [SET ▶]. Para reproducir vídeos, vaya al paso 3.



Indicador de volumen

### 3 Reproduzca vídeos.

- Para iniciar la reproducción, pulse el botón [▶], pulse los botones [▲][▼] para elegir [▶] y, a continuación, pulse otra vez el botón [▶].

### 4 Ajuste el volumen.

- Pulse los botones [▲][▼] para ajustar el volumen.
- Para ajustar el volumen cuando ya no se muestre el indicador de volumen, pulse los botones [▲][▼].

### 5 Haga una pausa en la reproducción.

- Para hacer una pausa o reanudar la reproducción, pulse el botón [⏸].
- Cuando termine el vídeo, se mostrará [SET ▶].



- Para cambiar del modo de reproducción al modo de disparo, pulse el botón de disparo hasta la mitad.
- Para que se muestre la toma más reciente cuando entre en el modo de reproducción, elija MENU (M23) > ficha [▶] > [Volver a] > [Último disp.].
- Para cambiar la transición que se muestra entre imágenes, acceda a MENU (M23) y elija el efecto que desee en la ficha [▶] > [Transición].



## Cambio de modo de visualización


Pulse el botón [▼] para ver otra información en la pantalla o para ocultar la información. Para ver detalles sobre la información que se muestra, consulte “Reproducción (Pantalla de información detallada)” (📖131).



## Advertencia de sobreexposición (para las altas luces de la imagen)

Las altas luces lavadas de la imagen parpadean en la pantalla de información detallada (📖58).

## Histograma




- El gráfico de la pantalla de información detallada (📖58) es un histograma que muestra la distribución de la luminosidad en la imagen. El eje horizontal representa el nivel de luminosidad y el eje vertical representa cuánto de la imagen se encuentra en cada nivel de luminosidad. Ver el histograma es una manera de comprobar la exposición.

## Navegación y filtrado de imagen

### Navegación por las imágenes en un índice

Puede mostrar varias imágenes en forma de índice para encontrar rápidamente las imágenes que esté buscando.



#### 1 Muestre imágenes en un índice.

- Mueva la palanca del zoom hacia [📐] para mostrar imágenes en forma de índice. Si mueve otra vez la palanca aumentará el número de imágenes que se muestran.
- Para mostrar menos imágenes, mueva la palanca del zoom hacia [Q]. Se mostrarán menos imágenes cada vez que mueva la palanca.

#### 2 Elija una imagen.


- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen.
- Se mostrará un recuadro naranja alrededor de la imagen seleccionada.
- Pulse el botón [📐] para ver la imagen seleccionada en la visualización de imágenes de una en una.



## Búsqueda de imágenes que coincidan con condiciones especificadas

Busque rápidamente las imágenes que desee en una tarjeta de memoria llena de imágenes filtrando la visualización de imágenes según las condiciones que especifique. También se puede proteger (🔒61) o eliminar (🗑️64) todas estas imágenes a la vez.

📅 Fecha	Muestra las imágenes tomadas en una fecha específica.
★ Favoritas	Muestra las imágenes etiquetadas como favoritas (🔖67).
📷 Foto/Vídeo	Muestra solo imágenes fijas o vídeos.



### 1 Elija la primera condición para la navegación o la visualización de imágenes.

- Pulse el botón [🔍], elija [🔒] en el menú y elija una condición (🔖22).

### 2 Elija la segunda condición para la navegación o la visualización de imágenes.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una condición y, a continuación, pulse el botón [🔍].



### 3 Visualice las imágenes filtradas.

- Las imágenes que cumplen las condiciones se muestran con marcos amarillos. Para ver solo estas imágenes, pulse los botones [◀][▶].
- Para cancelar la visualización filtrada, elija [🗑️] en el paso 1.

- ⚠️ Cuando la cámara no encuentre imágenes que cumplan algunas condiciones, esas condiciones no estarán disponibles.




- Para mostrar u ocultar información, pulse el botón [▼] en el paso 3.
- Las opciones para ver las imágenes encontradas (en el paso 3) incluyen "Navegación por las imágenes en un índice" (🔖58), "Ampliación de imágenes" (🔖60) y "Visualización de presentaciones de diapositivas" (🔖60). Puede proteger, borrar o imprimir todas las imágenes de un resultado de búsqueda o añadirlas a un fotolibro eligiendo [Selec. imág. en búsqueda] en "Protección de imágenes" (🔖61), "Borrado de varias imágenes a la vez" (🗑️64), "Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)" (🔖119) o "Adición de imágenes a un fotolibro" (🔖121).
- Si edita imágenes y las guarda como nuevas imágenes (🔖68 – 69), se mostrará un mensaje y las imágenes encontradas dejarán de mostrarse.



## Opciones de visualización de imágenes

Imágenes fijas

### Ampliación de imágenes



Posición aproximada de la zona mostrada

#### 1 Amplíe una imagen.

- Al mover la palanca del zoom hacia [Q], el zoom acerca y amplía la imagen. Puede ampliar las imágenes hasta aproximadamente 10x manteniendo pulsada la palanca del zoom.
- Para usar el zoom para reducir, mueva la palanca del zoom hacia [R]. Para volver a la visualización de imágenes de una en una, manténgala pulsada.

#### 2 Mueva la posición de visualización y cambie de imagen como necesite.

- Para mover la posición de visualización, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Mientras se muestra [SET], puede cambiar a [SET] pulsando el botón [P]. Para cambiar a otras imágenes mientras utiliza el zoom, pulse los botones [◀][▶]. Pulse de nuevo el botón [P] para recuperar el ajuste original.



- Puede volver a la visualización de imágenes de una en una desde la visualización ampliada pulsando el botón [MENU].

Imágenes fijas

Vídeos

### Visualización de presentaciones de diapositivas

Para reproducir automáticamente las imágenes de una tarjeta de memoria, haga lo siguiente. Cada imagen se mostrará durante unos tres segundos.



- Pulse el botón [P], elija [P] en el menú y elija la opción que desee [22].
- La presentación de diapositivas se iniciará después de que se muestre [Cargando Imagen] durante unos segundos.
- Pulse el botón [MENU] para detener la presentación de diapositivas.



- Las funciones de ahorro de energía de la cámara [20] se desactivan durante las presentaciones de diapositivas.



- Para hacer una pausa o reanudar las presentaciones de diapositivas, pulse el botón [P].
- Puede cambiar a otras imágenes durante la reproducción pulsando los botones [◀][▶]. Para avanzar o retroceder rápidamente, mantenga pulsados los botones [◀][▶].
- En la visualización filtrada [59], solo se reproducen las imágenes que cumplen las condiciones de búsqueda.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## Cambio de los ajustes de presentación de diapositivas

Puede configurar que las presentaciones de diapositivas se repitan y también cambiar las transiciones entre imágenes y la duración de la visualización de cada imagen.



### 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el botón **[MENU]** y, a continuación, elija **[Mostrar diapos]** en la ficha **[▶]** (123).

### 2 Configure los ajustes.

- Elija un elemento de menú para configurarlo y, a continuación, elija la opción que desee (123).
- Para iniciar la presentación de diapositivas con sus ajustes, elija **[Inicio]** y pulse el botón **[▶]**.
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón **[MENU]**.

## Protección de imágenes

Proteja las imágenes importantes para evitar borrarlas accidentalmente (164).



- Pulse el botón **[▶]** y, a continuación, elija **[Proteger]** en el menú (122). Se muestra **[Protegida]**.
- Para cancelar la protección, repita este proceso, elija **[Proteger]** otra vez y, a continuación, pulse el botón **[▶]**.




- Las imágenes protegidas de una tarjeta de memoria se borrarán si formatea la tarjeta (104).



- La función de borrado de la cámara no puede borrar las imágenes protegidas. Para borrarlas de esta manera, cancele primero la protección.




## Uso del menú



### 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el botón [MENU] y elija [Proteger] en la ficha [MENU] (página 23).



### 2 Elija un método de selección.

- Elija un elemento de menú y una opción, como desee (página 23).
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].


## Selección de imágenes de una en una

### 1 Elija [Selecc.].

- Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (página 62), elija [Selecc.] y pulse el botón [OK].

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK]. Se muestra [OK].
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón [OK]. [OK] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.



### 3 Proteja la imagen.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

- ⚠ Las imágenes no se protegerán si cambia al modo de disparo o apaga la cámara antes de finalizar el proceso de configuración en el paso 3.

## Selección de un rango

### 1 Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de "Uso del menú" (página 62), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [OK].

### 2 Elija una imagen de inicio.

- Pulse el botón [OK].



- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





### 3 Elija una imagen final.

- Pulse el botón [▶] para elegir [Última imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Las imágenes anteriores a la primera imagen no se pueden seleccionar como última imagen.



### 4 Proteja las imágenes.

- Pulse el botón [▼] para elegir [Proteger] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Para cancelar la protección para grupos de imágenes, elija [Desbloquear] en el paso 4.


## Protección de todas las imágenes a la vez

### 1 Elija [Proteger todas las imágenes].

- Siguiendo el paso 2 de “Uso del menú” (62), elija [Proteger todas las imágenes] y pulse el botón [OK].

### 2 Proteja las imágenes.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Para cancelar la protección para grupos de imágenes, elija [Desproteger todas imágenes] en el paso 1.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Borrado de imágenes

Puede elegir y borrar las imágenes que no necesite una por una. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (📖61) no se pueden borrar.

### 1 Elija la imagen que desee borrar.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.

### 2 Borre la imagen.

- Pulse el botón [▲].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- La imagen actual se borrará.
- Para cancelar el borrado, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cancelar] y, a continuación, pulse el botón [OK].



## Borrado de varias imágenes a la vez

Puede elegir varias imágenes para borrarlas a la vez. Tenga cuidado al borrar imágenes, porque no es posible recuperarlas. Sin embargo, las imágenes protegidas (📖61) no se pueden borrar.

### Elección de un método de selección



### 1 Acceda a la pantalla de ajustes.

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Borrar] en la ficha [▶] (📖23).

### 2 Elija un método de selección.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un método de selección y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].



## Selección de imágenes de una en una

### 1 Elija [Selecc.].

- Siguiendo el paso 2 de “Elección de un método de selección” (📖64), elija [Selecc.] y pulse el botón [OK].



### 2 Elija una imagen.

- Cuando elija una imagen siguiendo el paso 2 de “Selección de imágenes de una en una” (📖62), se mostrará [✓].
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón [OK]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.

### 3 Borre las imágenes.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



## Selección de un rango

### 1 Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de “Elección de un método de selección” (📖64), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [OK].

### 2 Elija las imágenes.

- Siga los pasos 2 – 3 de “Selección de un rango” (📖62) para especificar imágenes.

### 3 Borre las imágenes.

- Pulse el botón [▼] para elegir [Borrar] y, a continuación, pulse el botón [OK].




## Especificación de todas las imágenes a la vez

### 1 Elija [Selec. todas imagen.].

- Siguiendo el paso 2 de “Elección de un método de selección” (📖64), elija [Selec. todas imagen.] y pulse el botón [OK].

### 2 Borre las imágenes.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Rotación de imágenes

Cambie la orientación de las imágenes y guárdelas de la manera siguiente.



### 1 Elija [Girar].


- Pulse el botón [Girar] y, a continuación, elija [Girar] en el menú (📖22).



### 2 Gire la imagen.

- Pulse el botón [◀] o [▶], según la dirección que desee. Cada vez que pulse el botón la imagen girará 90°. Pulse el botón [OK] para finalizar el ajuste.

## Uso del menú



### 1 Elija [Girar].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Girar] en la ficha [▶] (📖23).



### 2 Gire la imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.
- La imagen girará 90° cada vez que pulse el botón [OK].
- Para volver a la pantalla de menú, pulse el botón [MENU].

- ! • La rotación no es posible cuando [Rotación Auto] está ajustada en [Off] (📖66).

## Desactivación del giro automático

Siga estos pasos para desactivar el giro automático de imagen, que gira las imágenes en función de la orientación actual de la cámara.



- Pulse el botón [MENU], elija [Rotación Auto] en la ficha [▶] y, a continuación, elija [Off] (📖23).

- ! • No se puede girar imágenes (📖66) cuando se ajusta [Rotación Auto] en [Off]. Además, las imágenes ya giradas se mostrarán con la orientación original.




## Etiquetado de imágenes favoritas

Puede organizar imágenes etiquetándolas como favoritas. Si elige una categoría en la reproducción filtrada, puede restringir las operaciones siguientes a todas esas imágenes.


- “Visualización” (📖57), “Visualización de presentaciones de diapositivas” (📖60), “Protección de imágenes” (📖61), “Borrado de imágenes” (📖64), “Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)” (📖119), “Adición de imágenes a un fotolibro” (📖121)



- Pulse el botón [OK] y, a continuación, elija [★] en el menú (📖22).
- Se muestra [Etiquetada como favorita].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, repita este proceso, elija otra vez [★] y, a continuación, pulse el botón [OK].



## Uso del menú



### 1 Elija [Favoritas].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Favoritas] en la ficha [📺] (📖23).

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK]. Se muestra [★].
- Para quitar la etiqueta de la imagen, pulse otra vez el botón [OK]. [★] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales.

### 3 Finalice el proceso de configuración.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra un mensaje de confirmación.
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Las imágenes no se etiquetarán como favoritas si cambia al modo de disparo o apaga la cámara antes de finalizar el proceso de configuración en el paso 3.



## Edición de imágenes fijas

- ! La edición de imágenes (📖 68 – 69) solo está disponible cuando hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria.

## Cambio de tamaño de las imágenes

Guarde una copia de las imágenes con menor número de píxeles de grabación.



### 1 Elija [Redimensionar].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Redimensionar] en la ficha [📺] (📖 23).

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [📄].


### 3 Elija un tamaño de imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir el tamaño y, a continuación, pulse el botón [📄].
- Se muestra [¿Guardar nueva imagen?].




### 4 Guarde la imagen nueva.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [📄].
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo.



Imágenes fijas



## 5 Revise la imagen nueva.

- Pulse el botón [MENU]. Se muestra [Seleccionar imagen para mostrar].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Img. procesada] y, a continuación, pulse el botón [📄].
- Ahora se muestra la imagen guardada.


- ! La edición no es posible para imágenes captadas con un ajuste de píxeles de grabación de [S] o [M] (📖 35).

- ✎ No se puede cambiar el tamaño de las imágenes a un número de píxeles de grabación mayor.

Imágenes fijas

## Corrección de la luminosidad de la imagen (i-Contrast)

Las áreas de la imagen excesivamente oscuras (tales como caras o fondos) se pueden detectar y ajustar automáticamente a la luminosidad óptima. También se puede corregir automáticamente las imágenes cuyo contraste general sea insuficiente, para hacer que los sujetos destaquen mejor. Elija entre cuatro niveles de corrección y, a continuación, guarde la imagen como un archivo separado.



### 1 Elija [i-Contrast].

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [i-Contrast] en la ficha [📺] (📖 23).

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [📄].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice







### 3 Elija una opción.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 4 Guárdela como una imagen nueva y revisela.

- Siga los pasos 4 – 5 de “Cambio de tamaño de las imágenes” (📖68).



- Para algunas imágenes, es posible que la corrección no sea precisa o que provoque la aparición de grano en las imágenes.
- Puede que las imágenes tengan grano después de editarlas repetidamente utilizando esta función.




- Si [Auto] no produce los resultados esperados, pruebe a corregir las imágenes utilizando [Bajo], [Medio] o [Alto].

#### Imágenes fijas

## Corrección del efecto de ojos rojos

Corrige automáticamente las imágenes afectadas por el efecto de ojos rojos. Puede guardar la imagen corregida como un archivo separado.



### 1 Elija [Correc. Ojos Rojos].

- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Correc. Ojos Rojos] en la ficha [▶] (📖23).

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.



### 3 Corrija la imagen.

- Pulse el botón [OK].
- Se corregirá el efecto de ojos rojos detectado por la cámara y se mostrarán recuadros alrededor de las áreas de la imagen corregidas.
- Amplíe o reduzca las imágenes como sea necesario. Siga los pasos de “Ampliación de imágenes” (📖60).

### 4 Guárdela como una imagen nueva y revisela.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Archivo Nuevo] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- La imagen se guarda ahora como un archivo nuevo.
- Siga el paso 5 de “Cambio de tamaño de las imágenes” (📖68).



- Puede que algunas imágenes no se corrijan con precisión.
- Para sobrescribir la imagen original con la imagen corregida, elija [Sobrescribir] en el paso 4. En este caso, la imagen original se borrará.
- Las imágenes protegidas no se pueden sobrescribir.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



# Funciones Wi-Fi

Envíe imágenes de manera inalámbrica desde la cámara hasta diversos dispositivos compatibles y utilice la cámara con servicios web

! • Antes de utilizar Wi-Fi, lea “Precauciones para las funciones inalámbricas (Wi-Fi u otras)” (📖144).

<b>Funciones Wi-Fi disponibles</b> .....	<b>71</b>	<b>Impresión inalámbrica de imágenes desde una impresora conectada</b> .....	<b>87</b>	<b>Uso de un smartphone para ver imágenes de la cámara y controlar la cámara</b> .....	<b>95</b>
<b>Envío de imágenes a un smartphone</b> .....	<b>71</b>	<b>Envío de imágenes a otra cámara</b> .....	<b>89</b>	Etiquetado geográfico de imágenes en la cámara .....	<b>95</b>
Envío de imágenes a un smartphone compatible con NFC.....	<b>72</b>	<b>Opciones de envío de imágenes</b> .....	<b>90</b>	Disparo con visión directa remota.....	<b>96</b>
Conexión de un smartphone mediante el menú Wi-Fi .....	<b>75</b>	Envío de varias imágenes.....	<b>90</b>	<b>Edición o borrado de la configuración de Wi-Fi</b> .....	<b>97</b>
Uso de otro punto de acceso .....	<b>77</b>	Notas sobre el envío de imágenes.....	<b>91</b>	Edición de la información de conexión.....	<b>97</b>
Puntos de acceso previos .....	<b>77</b>	Elección del número de píxeles de grabación (tamaño de imagen).....	<b>92</b>	Cambio del apodo de cámara .....	<b>98</b>
<b>Guardar imágenes en un ordenador</b> .....	<b>78</b>	Adición de comentarios.....	<b>92</b>	Restablecimiento de la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados .....	<b>98</b>
Preparativos para el registro de un ordenador.....	<b>78</b>	<b>Envío automático de imágenes (Sincr. Imagen)</b> .....	<b>93</b>		
Guardar imágenes en un ordenador conectado ...	<b>79</b>	Preparativos iniciales .....	<b>93</b>		
<b>Envío de imágenes a un servicio web registrado</b> .....	<b>83</b>	Envío de imágenes .....	<b>94</b>		
Registro de los servicios web.....	<b>83</b>				
Carga de imágenes en servicios web .....	<b>86</b>				

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Funciones Wi-Fi disponibles

Puede enviar y recibir imágenes y controlar la cámara de manera remota conectándola a estos dispositivos y servicios mediante Wi-Fi.

- **Smartphones y tabletas**  
Se puede enviar imágenes a smartphones y tabletas que tengan funciones Wi-Fi. El disparo con visión directa remota también es posible desde un smartphone o una tableta, y puede etiquetar geográficamente las fotos de manera remota.  
Por comodidad, en este manual se hace referencia en conjunto a smartphones, tabletas y otros dispositivos compatibles como "smartphones".
- **Ordenador**  
Use software para guardar las imágenes de la cámara en un ordenador conectado mediante Wi-Fi.
- **Servicios web**  
Añada la información de su cuenta a la cámara para enviar imágenes al servicio de fotografía en línea CANON iMAGE GATEWAY o a otros servicios web. Las imágenes sin enviar que se encuentren en la cámara también se pueden enviar a un ordenador o a un servicio web a través de CANON iMAGE GATEWAY.
- **Impresoras**  
Envíe las imágenes de manera inalámbrica a una impresora compatible con PictBridge (que admita DPS sobre IP) para imprimirlas.
- **Otra cámara**  
Envíe imágenes de manera inalámbrica entre cámaras Canon compatibles con Wi-Fi.

## Envío de imágenes a un smartphone

Hay varias maneras de conectar la cámara a un smartphone y enviar imágenes.

- **Conexión mediante NFC (📖72)**  
Toque simplemente con la cámara un smartphone Android compatible con NFC para conectar los dispositivos.
- **Conexión mediante el menú Wi-Fi (📖75)**  
Puede conectar la cámara a un smartphone tal como lo haría para conectarla a un ordenador u otro dispositivo. Se puede añadir varios smartphones.

Antes de conectarlo a la cámara, debe instalar la aplicación específica gratuita Camera Connect en el smartphone. Para más información sobre esta aplicación (smartphones compatibles y funciones incluidas), visite el sitio web de Canon.



- Es recomendable que los usuarios de cámaras compatibles con Wi-Fi Canon que conecten su cámara a un smartphone mediante Wi-Fi consideren cambiar la aplicación móvil CameraWindow por la aplicación móvil Camera Connect.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Envío de imágenes a un smartphone compatible con NFC


Utilice la función NFC de un smartphone Android para simplificar el proceso de instalar Camera Connect y conectar con la cámara.

El funcionamiento cuando los dispositivos se conectan inicialmente mediante NFC varía según el modo en que se encuentre la cámara cuando los dispositivos se toquen entre sí.

- Si la cámara está apagada o en modo de disparo cuando los dispositivos se toquen entre sí, podrá elegir y enviar imágenes en la pantalla de selección de imágenes. Una vez conectados los dispositivos, también es posible el disparo con visión directa remota, y puede etiquetar geográficamente las fotos de manera remota (95). Es fácil reconectar con dispositivos recientes, que aparecen en el menú Wi-Fi.
- Si la cámara está en modo de reproducción cuando los dispositivos se toquen entre sí, podrá elegir y enviar imágenes desde la visualización de índice que se muestra para la selección de imágenes.

Siga las instrucciones de la sección siguiente para una conexión iniciada por NFC con una cámara que esté apagada o en modo de disparo.

## Conexión mediante NFC cuando la cámara está apagada o en modo de disparo



### 1 Instale Camera Connect.

- Consulte el manual del usuario del smartphone para consultar dónde se encuentra la marca N (N).
- Active NFC en el smartphone y toque entre sí las marcas N de los dispositivos (N) para iniciar automáticamente Google Play en el smartphone. Una vez que se muestre la página de descarga de Camera Connect, descargue e instale la aplicación.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios



Apéndice

Índice



## 2 Establezca la conexión.

- Asegúrese de que la cámara esté apagada o en el modo de disparo.
- Toque la marca N de la cámara con la marca N (N) del smartphone en el que se ha instalado Camera Connect.
- La cámara se enciende automáticamente.
- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].



## 3 Ajuste la configuración de privacidad.

- Cuando se muestre esta pantalla, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Sí] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Ahora puede usar el smartphone para el disparo con visión directa remota o para examinar, transferir o etiquetar geográficamente imágenes en la cámara.



## 4 Envíe una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Selec.] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [MENU] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], pulse los botones [◀][▶] en la pantalla de confirmación para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [MENU]. También se puede utilizar el smartphone para finalizar la conexión.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





- Tenga en cuenta los siguientes puntos a la hora de utilizar NFC.
  - Evite los impactos fuertes entre la cámara y el smartphone. Pueden dañar los dispositivos.
  - Dependiendo del smartphone, es posible que los dispositivos no se reconozcan entre sí inmediatamente. En este caso, pruebe a mantener juntos los dispositivos en posiciones ligeramente diferentes. Si la conexión no se establece, mantenga juntos los dispositivos hasta que se actualice la pantalla de la cámara.
  - Si intenta establecer la conexión cuando la cámara esté apagada, es posible que se muestre un mensaje en el smartphone para recordarle que encienda la cámara. Si ocurre así, encienda la cámara y vuelva a tocar los dispositivos entre sí.
  - No coloque otros objetos entre la cámara y el smartphone. Además, tenga en cuenta que las cubiertas o accesorios similares para la cámara o el smartphone pueden bloquear la comunicación.
- Si elige [Sí] en el paso 3 podrá ver todas las imágenes de la cámara desde el smartphone conectado. Para mantener en privado las imágenes de la cámara, de modo que no puedan verse desde el smartphone, elija [No] en el paso 3.
- Una vez que haya registrado un smartphone, puede cambiar la configuración de privacidad en la cámara (📖97).



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- También puede cambiar el apodo de la cámara en la pantalla del paso 2 (📖73).
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío (📖90).
- También puede enviar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 4.
- Para desactivar conexiones NFC, elija MENU (📖23) > ficha [👤] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [NFC] > [Off].



## Conexión mediante NFC cuando la cámara está en modo de reproducción



- Pulse el botón [▶] para encender la cámara.
- Toque la marca N de la cámara (N) con el smartphone en el que se ha instalado Camera Connect (📖72).
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviarla y, a continuación, pulse el botón [📷]. Se muestra [✓].
- Para cancelar la selección, pulse otra vez el botón [📷]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para elegir imágenes adicionales.
- Una vez haya terminado de elegir imágenes, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [📷].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [📷].
- Las imágenes se envían.



- Si, durante la conexión, un mensaje de la cámara le pide que escriba el apodo, siga el paso 2 de "Envío de imágenes a un smartphone compatible con NFC" (📖72) para escribirlo.
- La cámara no mantiene un registro de los smartphones a los que se conecta mediante NFC en modo de reproducción.
- Puede preestablecer que las imágenes se transfieran con el tamaño que desee (📖90).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice




## Conexión de un smartphone mediante el menú Wi-Fi

En estos pasos se muestra cómo usar la cámara como un punto de acceso, aunque también puede usar un punto de acceso existente (📖77).



### 1 Instale Camera Connect.

- Para un iPhone o iPad, busque Camera Connect en App Store y descargue e instale la aplicación.
- Para smartphones Android, busque Camera Connect en Google Play y descargue e instale la aplicación.



### 2 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].
- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], elija [OK].

### 3 Elija [📱].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [📱] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 4 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Se mostrarán el SSID y la contraseña de la cámara.

### 5 Conecte el smartphone a una red.

- En el menú de configuración Wi-Fi del smartphone, elija el SSID (nombre de red) que se muestra en la cámara para establecer una conexión.
- En el campo de contraseña, escriba la contraseña que se muestra en la cámara.

### 6 Inicie Camera Connect.

- Inicie Camera Connect en el smartphone.

### 7 Seleccione la cámara a la que se va a conectar.

- En la pantalla de selección de cámaras que se muestra en el smartphone, elija la cámara para iniciar el emparejamiento.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## 8 Ajuste la configuración de privacidad.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Sí] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Ahora puede usar el smartphone para el disparo con visión directa remota o para examinar, transferir o etiquetar geográficamente imágenes en la cámara.

## 9 Envíe una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Selecc.] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [OK] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.

- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], pulse los botones [◀][▶] en la pantalla de confirmación para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK]. También se puede utilizar el smartphone para finalizar la conexión.
- Para añadir varios smartphones, repita el procedimiento anterior a partir del paso 1.



- Si elige [Sí] en el paso 8 podrá ver todas las imágenes de la cámara desde el smartphone conectado. Para mantener en privado las imágenes de la cámara, de modo que no puedan verse desde el smartphone, elija [No] en el paso 8.
- Una vez que haya registrado un smartphone, puede cambiar la configuración de privacidad en la cámara (97).



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [OK]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU (23) > ficha [Wi-Fi] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- También puede acceder a la pantalla del paso 3 eligiendo MENU (23) > ficha [Wi-Fi] > [Conexión Wi-Fi].
- Para conectar sin escribir una contraseña en el paso 5, elija MENU (23) > ficha [Wi-Fi] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Contraseña] > [Off]. [Contraseña] deja de mostrarse en la pantalla SSID (en el paso 4).
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío (90).
- También puede enviar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 9.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## Uso de otro punto de acceso

Cuando conecte la cámara a un smartphone mediante el menú Wi-Fi, también puede usar un punto de acceso existente.



### 1 Prepare la conexión.

- Acceda a la pantalla [Esperando para conectar] siguiendo los pasos 1 – 4 de “Conexión de un smartphone mediante el menú Wi-Fi” (📖75).

### 2 Conecte el smartphone al punto de acceso.

### 3 Elija [Cambiar red].

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Cambiar red] y, a continuación, pulse el botón [🔍].
- Aparecerá la lista de puntos de acceso detectados.

### 4 Conéctese a un punto de acceso.

- Para puntos de acceso compatibles con WPS, conéctese al punto de acceso como se describe en los pasos 5 – 8 de “Uso de puntos de acceso compatibles con WPS” (📖80).



- Para puntos de acceso que no sean WPS, siga los pasos 2 – 4 de “Conexión a los puntos de acceso de la lista” (📖82) para conectarse al punto de acceso.

### 5 Seleccione la cámara a la que se va a conectar.

- En la pantalla de selección de cámaras que se muestra en el smartphone, elija la cámara para iniciar el emparejamiento.



### 6 Ajuste la configuración de privacidad y envíe imágenes.

- Siga los pasos 8 – 9 de “Conexión de un smartphone mediante el menú Wi-Fi” (📖75) para ajustar la configuración de privacidad y enviar imágenes.

## Puntos de acceso previos

Puede volver a conectarse automáticamente a cualquier punto de acceso previo siguiendo el paso 4 de “Conexión de un smartphone mediante el menú Wi-Fi” (📖75).

- Para utilizar la cámara como un punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, elija [Modo punto de acceso cámara].
- Para cambiar de punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, siga el procedimiento de “Uso de otro punto de acceso” (📖77) desde el paso 4.



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Guardar imágenes en un ordenador

### Preparativos para el registro de un ordenador

Para ver información detallada sobre los ordenadores a los que puede conectar la cámara mediante Wi-Fi, los requisitos del sistema y más información sobre compatibilidad (incluida la compatibilidad con nuevos sistemas operativos), visite el sitio web de Canon.



- Windows 7 Starter y Home Basic no son compatibles.
- Windows 7 N (versión europea) y KN (versión surcoreana) requieren una descarga aparte y la instalación del Windows Media Feature Pack.

Para obtener información detallada, consulte el siguiente sitio web.  
<http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730>

### Instalación de CameraWindow

#### 1 Descargue el software.

- Con un ordenador conectado a Internet, acceda a <http://www.canon.com/icpd/>.
- Elija su país o región y, a continuación, siga las instrucciones que se muestran para prepararse para la descarga.

#### 2 Siga las instrucciones que se muestran.

- Haga doble clic en el archivo descargado para instalarlo.



- Se necesita acceso a Internet, y cualquier cargo del proveedor de acceso a Internet o tarifa de acceso deberá pagarse por separado.



- Para desinstalar el software, siga estos pasos.
  - Windows: Seleccione el menú [Inicio] > [Todos los programas] > [Canon Utilities] y, a continuación, elija el software para la desinstalación.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## ■ Configuración del ordenador para una conexión Wi-Fi (solo Windows)

En un ordenador con Windows, debe configurar los siguientes ajustes antes de conectar la cámara al ordenador de manera inalámbrica.



### 1 Confirme que el ordenador esté conectado a un punto de acceso.

- Para ver instrucciones para la comprobación de la conexión de red, consulte el manual del usuario del ordenador.

### 2 Configure el ajuste.

- Haga clic en el orden siguiente: Menú [Inicio] > [Todos los programas] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Configuración de la conexión Wi-Fi].
- En la aplicación que se abre, siga las instrucciones de la pantalla y configure el ajuste.



- Cuando se ejecuta la utilidad del paso 2, se configuran los siguientes ajustes de Windows.
  - Active la transmisión por secuencias de multimedia.  
De esta manera, la cámara podrá ver (encontrar) el ordenador para el acceso a través de Wi-Fi.
  - Active la detección de redes.  
De esta manera, el ordenador podrá ver (encontrar) la cámara.
  - Active ICMP (Internet Control Message Protocol, Protocolo de mensajes de control de Internet).  
Esto permite comprobar el estado de conexión de la red.
  - Active Universal Plug & Play (UPnP).  
De esta manera, los dispositivos de red podrán detectarse entre sí automáticamente.
- Hay software de seguridad que quizá le impida completar los ajustes aquí descritos. Compruebe los ajustes del software de seguridad.

## ■ Guardar imágenes en un ordenador conectado

Para conectarse a su punto de acceso mediante Wi-Fi, haga lo siguiente. Consulte también el manual del usuario del punto de acceso.

### ■ Confirmación de la compatibilidad del punto de acceso

Confirme que el router o la estación base Wi-Fi cumplan los estándares Wi-Fi de "Interfaz" (📖140).

Los métodos de conexión varían según si el punto de acceso es compatible con WPS (Wi-Fi Protected Setup, Configuración protegida de Wi-Fi, 📖80) o no (📖82). Para puntos de acceso que no sean WPS, consulte la información siguiente.

- Nombre de la red (SSID/ESSID)  
El SSID o ESSID del punto de acceso que utiliza. También se conoce por "nombre del punto de acceso" o "nombre de red".
- Autenticación de red/codificación de datos (método/modo de codificación)  
El método de codificación de datos durante la transmisión inalámbrica. Compruebe qué ajuste de seguridad se utiliza: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (autenticación de sistema abierto) o ninguna seguridad.
- Contraseña (clave de codificación/clave de red)  
La clave empleada al codificar datos durante la transmisión inalámbrica. También se denomina "clave de codificación" o "clave de red".
- Índice de clave (clave de transmisión)  
Clave que se ajusta cuando se utiliza WEP para la autenticación de red/cifrado de datos. Use "1" como el ajuste.



- Si se necesita el estado de administrador del sistema para ajustar la configuración de la red, póngase en contacto con el administrador del sistema para más información.
- Esta configuración es muy importante para la seguridad de la red. Proceda con especial precaución a la hora de modificar esta configuración.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





- Para obtener información acerca de la compatibilidad WPS y para ver instrucciones sobre la comprobación de ajustes, consulte el manual del usuario del punto de acceso.
- Un router es un dispositivo que crea una estructura de red (LAN) para conectar varios ordenadores. Un router que contiene una función Wi-Fi interna se denomina "router Wi-Fi".
- En esta guía se hace referencia a todos los routers y estaciones base Wi-Fi como "puntos de acceso".
- Si utiliza el filtrado de direcciones MAC en su red Wi-Fi, asegúrese de añadir la dirección MAC de la cámara a su punto de acceso. Para comprobar la dirección MAC de la cámara, elija MENU (📖23) > ficha [📏] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Comprobar dirección MAC].

## ■ Uso de puntos de acceso compatibles con WPS




WPS facilita completar los ajustes cuando se conectan dispositivos a través de Wi-Fi. Puede utilizar el método de configuración por botón de comando o el método PIN para ajustar la configuración en un dispositivo compatible con WPS.

### 1 Confirme que el ordenador esté conectado a un punto de acceso.

- Para ver instrucciones para la comprobación de la conexión, consulte los manuales de usuario del dispositivo y del punto de acceso.

### 2 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [📏].



- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [📏].

### 3 Elija [📏].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [📏] y, a continuación, pulse el botón [📏].

### 4 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [📏].

### 5 Elija [Conectar con WPS].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Conectar con WPS] y, a continuación, pulse el botón [📏].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada  
Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi




Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## 6 Elija [WPS (modo PBC)].



- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [WPS (modo PBC)] y, a continuación, pulse el botón [WPS].

## 7 Establezca la conexión.

- En el punto de acceso, mantenga pulsado el botón de conexión WPS durante unos segundos.
- En la cámara, pulse el botón [WPS] para ir al paso siguiente.
- La cámara se conecta al punto de acceso y muestra los dispositivos que tiene conectados en la pantalla [Seleccionar dispositivo].

## 8 Elija el dispositivo de destino.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir el nombre del dispositivo de destino y, a continuación, pulse el botón [WPS].



## 9 Instale un controlador (solo en primera conexión en Windows).

- Cuando se muestre en la cámara esta pantalla, haga clic en el menú Inicio del ordenador, haga clic en [Panel de control] y, a continuación, haga clic en [Agregar un dispositivo].

- Haga doble clic en el icono de la cámara conectada.
- Se iniciará la instalación de los controladores.
- Una vez terminada la instalación de los controladores y habilitada la conexión de la cámara y el ordenador, aparecerá la ventana de Reproducción automática. No aparecerá nada en la pantalla de la cámara.

## 10 Muestre CameraWindow.

- Windows: acceda a CameraWindow haciendo clic en [Descarga imágenes de Canon Camera].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## 11 Importe las imágenes.

- Haga clic en [Importar imágenes de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas].
- Las imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha.
- Haga clic en [Aceptar] en la pantalla que aparece una vez se hayan importado las imágenes.
- Para ver las imágenes que guarde en un ordenador, utilice software preinstalado o disponible habitualmente que sea compatible con las imágenes captadas por la cámara.



- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [⊞]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU [⊞] > ficha [⚙] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- También puede cambiar el apodo de la cámara en la pantalla del paso 2 [⊞80].
- Cuando se conecta la cámara a un ordenador, la pantalla de la cámara está en blanco.
- Para desconectarse de la cámara, apague la cámara.
- Si elije [WPS (modo PIN)] en el paso 6, en la pantalla aparecerá un código PIN. Asegúrese de ajustar este código en el punto de acceso. Elija un dispositivo en la pantalla [Seleccionar dispositivo]. Para más información, consulte el manual del usuario suministrado con su punto de acceso.

## Conexión a los puntos de acceso de la lista



### 1 Vea los puntos de acceso de la lista.

- Vea la lista de redes (puntos de acceso) como se describe en los pasos 1 – 4 de “Uso de puntos de acceso compatibles con WPS” [⊞80].

### 2 Elija un punto de acceso.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una red (punto de acceso) y, a continuación, pulse el botón [⊞].

### 3 Escriba la contraseña del punto de acceso.

- Pulse el botón [⊞] para acceder al teclado y, a continuación, escriba la contraseña [⊞24].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [⊞].

### 4 Elija [Auto].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Auto] y, a continuación, pulse el botón [⊞].
- Para guardar imágenes en un ordenador conectado, siga el procedimiento desde el paso 8 de “Uso de puntos de acceso compatibles con WPS” [⊞80].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





- Para determinar la contraseña del punto de acceso, vea el propio punto de acceso o consulte el manual de usuario.
- Si no se detecta ningún punto de acceso ni siquiera después de elegir [Actualizar] en el paso 2 para actualizar la lista, elija [Ajustes manuales] en el paso 2 para completar manualmente los ajustes del punto de acceso. Siga las instrucciones de la pantalla y especifique un SSID, la configuración de seguridad y una contraseña.
- Cuando utilice un punto de acceso al que ya se haya conectado para conectarse a otro dispositivo, se mostrará [\*] para la contraseña del paso 3. Para utilizar la misma contraseña, pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### ■ Puntos de acceso previos

Puede volver a conectarse automáticamente a cualquier punto de acceso previo siguiendo el paso 4 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (80).

- Para conectarse a un dispositivo a través de un punto de acceso, confirme que el dispositivo de destino esté ya conectado al punto de acceso y, a continuación, siga el procedimiento desde el paso 8 de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (80).
- Para cambiar de punto de acceso, elija [Cambiar red] en la pantalla que se muestra cuando se establece una conexión y, a continuación, siga el procedimiento de "Uso de puntos de acceso compatibles con WPS" (80) desde el paso 5 o el procedimiento de "Conexión a los puntos de acceso de la lista" (82) desde el paso 2.

## Envío de imágenes a un servicio web registrado

### Registro de los servicios web

Utilice un smartphone o un ordenador para añadir a la cámara los servicios web que desee utilizar.

- Para completar los ajustes de la cámara para CANON iIMAGE GATEWAY y otros servicios web se necesita un smartphone o un ordenador con un navegador y conexión a Internet.
- Consulte el sitio web de CANON iIMAGE GATEWAY para ver información detallada sobre los requisitos del navegador (Microsoft Internet Explorer, etc.), incluidos los ajustes y la información de versión.
- Para más información sobre los países y regiones en los que CANON iIMAGE GATEWAY está disponible, visite el sitio web de Canon (<http://www.canon.com/cig/>).
- Si desea utilizar otros servicios web diferentes de CANON iIMAGE GATEWAY, debe tener una cuenta en ellos. Para más información, consulte los sitios web de cada servicio web que desee registrar.
- Puede que se apliquen tasas aparte para la conexión con el proveedor de servicios de Internet y el punto de acceso.



- CANON iIMAGE GATEWAY también proporciona guías de usuario para descargar.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice




## Registro de CANON iMAGE GATEWAY

Añada CANON iMAGE GATEWAY como servicio web de destino en la cámara para vincular la cámara y CANON iMAGE GATEWAY. Tenga en cuenta que tendrá que escribir una dirección de correo electrónico que utilice en el ordenador o en el smartphone para recibir un mensaje de notificación que le permitirá completar los ajustes de la vinculación.





### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [⏏].
- Si se muestra la pantalla [Apodo del dispositivo], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 2 Elija [Wi-Fi].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Wi-Fi] y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 3 Acepte el contrato para escribir una dirección de correo electrónico.

- Lea el acuerdo que se muestra, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Aceptar] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 4 Establezca una conexión con un punto de acceso.

- Conéctese al punto de acceso como se describe en los pasos 5 – 7 de “Uso de puntos de acceso compatibles con WPS” (80) o en los pasos 2 – 4 de “Conexión a los puntos de acceso de la lista” (82).

### 5 Escriba la dirección de correo electrónico.

- Una vez conectada la cámara a CANON iMAGE GATEWAY a través del punto de acceso, se muestra una pantalla para escribir una dirección de correo electrónico.
- Escriba su dirección de correo electrónico, pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [OK].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice








## 6 Escriba un número de cuatro dígitos.

- Escriba el número de cuatro dígitos que desee, pulse los botones [▲][▼] para elegir [Siguiente] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Necesitará este número de cuatro dígitos más tarde cuando configure la vinculación con CANON iMAGE GATEWAY en el paso 8.



## 7 Compruebe el mensaje de notificación.

- Una vez enviada la información a CANON iMAGE GATEWAY, recibirá un mensaje de notificación en la dirección de correo electrónico especificada en el paso 5.
- Pulse el botón [OK] en la pantalla siguiente, que indica que se ha enviado la notificación.
- [☁] cambia ahora a [☁].



## 8 Acceda a la página del mensaje de notificación y complete los ajustes de vinculación de la cámara.

- Desde un ordenador o un smartphone, acceda a la página vinculada en el mensaje de notificación.



- Siga las instrucciones para completar los ajustes de la página de ajustes de vinculación de la cámara.

## 9 Complete los ajustes de CANON iMAGE GATEWAY en la cámara.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [☁] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- [☁] (📖93) y CANON iMAGE GATEWAY se añaden ahora como destinos.
- Puede añadir otros servicios web, si lo necesita. En este caso, siga las instrucciones desde el paso 2 de "Registro de otros servicios web" (📖86).

- ⚠ Asegúrese al principio de que la aplicación de correo del ordenador o del smartphone no esté configurada para bloquear el correo electrónico procedente de dominios relevantes, lo que podría impedirle recibir el mensaje de notificación.

- ✎ También puede cambiar el apodo de la cámara en la pantalla del paso 1 (📖84).
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú. Pulse los botones [◀][▶] para acceder a la pantalla de selección de dispositivos y, a continuación, configure el ajuste.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Registro de otros servicios web

También puede añadir a la cámara otros servicios web, además de CANON IMAGE GATEWAY.



### 1 Inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY y acceda a la página de ajustes de enlace de la cámara.

- Desde un ordenador o un smartphone, acceda a <http://www.canon.com/cig/> para visitar CANON iMAGE GATEWAY.



### 2 Configure el servicio web que desee utilizar.

- En el ordenador o en el smartphone, muestre la pantalla de ajustes del servicio web.
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar los servicios web que desee utilizar.


### 3 Elija [i].

- Pulse el botón [i].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [i], y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Los ajustes del servicio web quedarán actualizados.



- Si cambia alguno de los ajustes configurados, siga otra vez estos pasos para actualizar los ajustes de la cámara.

## Carga de imágenes en servicios web



### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].



### 2 Elija el destino.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir el icono del servicio web al que se va a conectar y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Si se utilizan varios destinatarios u opciones de uso compartido con un servicio web, elija el elemento que desee en la pantalla [Seleccionar destinatario] mostrada pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 3 Envíe una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Selecc.] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [OK] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [⊞].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [⊞].
- Cuando vaya a cargar en YouTube, lea las condiciones del servicio, elija [Acepto] y pulse el botón [⊞].
- Pulse el botón [⊞] para volver a la pantalla de reproducción una vez que se muestre [OK] tras enviar la imagen.



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara con imágenes guardadas.
- También puede enviar varias imágenes a la vez, cambiar el tamaño de las imágenes y añadir comentarios antes del envío (p. 90).
- También puede enviar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 3.
- Para ver en un smartphone imágenes cargadas en CANON iMAGE GATEWAY, pruebe la aplicación dedicada Canon Online Photo Album. Descargue e instale la aplicación Canon Online Photo Album para iPhones o iPads desde App Store o para dispositivos Android desde Google Play.

## Impresión inalámbrica de imágenes desde una impresora conectada

Conecte la cámara a una impresora a través de Wi-Fi para imprimir de la manera siguiente. En estos pasos se muestra cómo usar la cámara como un punto de acceso, aunque también puede usar un punto de acceso existente (p. 77).




### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [⊞].




### 2 Elija [Imprimir].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón [⊞].



### 3 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [⊞].



- Se mostrarán el SSID y la contraseña de la cámara.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





#### 4 Conecte la impresora a la red.


- En el menú de configuración Wi-Fi de la impresora, elija el SSID (nombre de red) que se muestra en la cámara para establecer una conexión.
- En el campo de contraseña, escriba la contraseña que se muestra en la cámara.

#### 5 Elija la impresora.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir el nombre de la impresora y, a continuación, pulse el botón [OK].

#### 6 Elija la imagen que desee imprimir.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen.
- Pulse el botón [OK], elija [Imprimir] y, a continuación, pulse otra vez el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Para ver instrucciones detalladas para la impresión, consulte “Impresión de imágenes” (115).
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [▲], pulse los botones [◀][▶] en la pantalla de confirmación para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara con imágenes guardadas.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [OK]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU (23) > ficha [F1] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- Para conectar sin escribir una contraseña en el paso 4, elija MENU (23) > ficha [F1] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Contraseña] > [Off]. [Contraseña] deja de mostrarse en la pantalla SSID (en el paso 3).
- Para usar otro punto de acceso, siga los pasos 3 – 4 de “Uso de otro punto de acceso” (77).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice


Índice



## Envío de imágenes a otra cámara

Para conectar dos cámaras mediante Wi-Fi y enviar imágenes entre ellas, haga lo siguiente.

- Solamente se puede conectar mediante Wi-Fi cámaras Canon compatibles con Wi-Fi. No es posible conectarse a una cámara Canon a menos que sea compatible con Wi-Fi, aunque admita tarjetas FlashAir/Eye-Fi.




### 1 Acceda al menú Wi-Fi.

- Pulse el botón [Wi-Fi].



### 2 Elija [Cámara].

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Cámara] y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 3 Elija [Añadir dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Añadir dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Siga los pasos 1 – 3 en la cámara de destino, también.
- La información de conexión de la cámara se añadirá cuando aparezca [Iniciar conexión con cámara de destino] en la pantalla de ambas cámaras.



### 4 Envíe una imagen.

- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Selec.] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir una imagen para enviar, pulse el botón [OK] para marcarla como seleccionada ([✓]) y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Una vez enviada la imagen se muestra [Transferencia completa] y vuelve a mostrarse la pantalla de transferencia de imágenes.
- Para finalizar la conexión, pulse el botón [MENU], pulse los botones [◀][▶] en la pantalla de confirmación para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





- Las conexiones requieren que haya una tarjeta de memoria en la cámara.
- Una vez que haya establecido conexión con dispositivos mediante el menú Wi-Fi, los destinos recientes aparecerán en primer lugar cuando acceda al menú Wi-Fi. Puede conectar otra vez fácilmente pulsando los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo y, a continuación, pulsando el botón [⊕]. Para añadir un nuevo dispositivo, muestre la pantalla de selección de dispositivo pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, configure el ajuste.
- Si prefiere no mostrar los dispositivos de destino más recientes, elija MENU (90) > ficha [Y] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Hist. destino] > [Off].
- También puede enviar varias imágenes a la vez y cambiar el tamaño de las imágenes antes del envío (90).
- También puede enviar la imagen actual eligiendo [Enviar imagen] en la pantalla en el paso 4.

## Opciones de envío de imágenes

Puede elegir varias imágenes para enviarlas a la vez y cambiar el ajuste de píxeles de grabación (tamaño) de las imágenes antes de enviarlas. Algunos servicios web también permiten hacer anotaciones en las imágenes que se envían.

## Envío de varias imágenes

En la pantalla de transferencia de imágenes, especifique una serie de imágenes a enviar o envíe solamente las imágenes etiquetadas como favoritas.



### 1 Elija [Selec. y enviar].

- En la pantalla de transferencia de imágenes, pulse los botones [◀][▶] para elegir [Selec. y enviar] y, a continuación, pulse el botón [⊕].

### 2 Elija un método de selección.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un método de selección.

## Selección de un rango

### 1 Elija [Seleccionar Rango].

- Siguiendo el paso 2 de "Envío de varias imágenes" (90), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [⊕].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## 2 Elija las imágenes.

- Siga los pasos 2 – 3 de “Selección de un rango” (📖62) para especificar imágenes.
- Para incluir vídeos, pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [Incl. vídeos] y, a continuación, pulse el botón [OK] para marcar la opción como seleccionada (✓).
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## 3 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### ■ Envío de imágenes favoritas

Envíe solo imágenes etiquetadas como favoritas (📖67).

## 1 Elija [Imágenes favoritas].

- Siguiendo el paso 2 de “Envío de varias imágenes” (📖90), elija [Imágenes favoritas] y pulse el botón [OK].
- Se muestra una pantalla de selección de imágenes favoritas. Si prefiere no incluir una imagen, elija una imagen y pulse el botón [OK] para quitarla [✓].
- Pulse el botón [MENU].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## 2 Envíe las imágenes.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [Enviar imagen] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- En el paso 1, [Imágenes favoritas] no está disponible a menos que haya etiquetado imágenes como favoritas.

### ■ Notas sobre el envío de imágenes

- Según cuál sea el estado de la red que utilice, el envío de vídeos puede tardar bastante. Asegúrese de ir controlando el nivel de la batería de la cámara.
- Los servicios web pueden limitar el número de imágenes o la longitud de los vídeos que se pueden enviar.
- Cuando envíe vídeos a smartphones, tenga en cuenta que la calidad de imagen que se admite varía en función del smartphone. Para ver información detallada, consulte el manual del usuario del smartphone.
- En la pantalla, la fuerza de la señal inalámbrica se indica mediante los siguientes iconos: [📶] alta, [📶] media, [📶] baja, [📶] débil
- El envío de imágenes a servicios web tardará menos tiempo cuando reenvíe imágenes que ya haya enviado y estén todavía en el servidor de CANON IMAGE GATEWAY.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Elección del número de píxeles de grabación (tamaño de imagen)

En la pantalla de transferencia de imágenes, elija [E] pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, pulse el botón [⊕]. En la pantalla que se muestra, elija el ajuste de píxeles de grabación (tamaño de imagen) pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, pulse el botón [⊕].

- Para enviar imágenes con su tamaño original, seleccione [No] como opción de cambio de tamaño.
- Si elige [M2] cambiará el tamaño de las imágenes que sean mayores que el tamaño seleccionado antes de enviarlas.
- Los vídeos no se pueden redimensionar.



- También se puede configurar el tamaño de imagen en MENU (📖23) > ficha [f] > [Ajustes inalámbricos] > [Config. Wi-Fi] > [Redimensionar para enviar].

## Adición de comentarios

Puede utilizar la cámara para añadir comentarios a las imágenes que envíe a direcciones de correo electrónico, servicios de redes sociales, etc. El número de caracteres y símbolos que se pueden escribir puede variar en función del servicio web.



### 1 Acceda a la pantalla para añadir comentarios.

- En la pantalla de transferencia de imágenes, elija [E] pulsando los botones [▲][▼][◀][▶] y, a continuación, pulse el botón [⊕].

### 2 Añada un comentario (📖24).

### 3 Envíe la imagen.



- Cuando no se escribe un comentario, se envía automáticamente el comentario ajustado en CANON IMAGE GATEWAY.
- También puede hacer anotaciones en varias imágenes antes de enviarlas. A todas las imágenes enviadas juntas se les añade el mismo comentario.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice






## Envío automático de imágenes (Sincr. Imagen)

Las imágenes de la tarjeta de memoria que no se hayan transferido ya se pueden enviar a un ordenador o a servicios web mediante CANON IMAGE GATEWAY.

Tenga en cuenta que no es posible enviar imágenes solo a servicios web.




### Preparativos iniciales

#### Preparación de la cámara

Registre  como destino. En el ordenador de destino, instalará y configurará Image Transfer Utility, software libre compatible con Sincronización de imagen.



#### 1 Añada como destino.



- Añada  como destino, como se describe en "Registro de CANON iMAGE GATEWAY" (84).
- Para incluir un servicio web como destino, inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY (84), seleccione su modelo de cámara, acceda a la pantalla de ajustes del servicio web y elija el servicio web de destino en los ajustes de Sincr. Imagen. Para ver información detallada, consulte la Ayuda de CANON iMAGE GATEWAY.

#### Preparación del ordenador



Instale y configure el software en el ordenador de destino.



#### 1 Instale Image Transfer Utility.

- Al instalar CameraWindow en un ordenador conectado a Internet (78) también se instala Image Transfer Utility.
- Image Transfer Utility se puede descargar también desde la página de ajustes de Sincronización de imagen de CANON iMAGE GATEWAY (84).

#### 2 Registre la cámara.

- Windows: en la barra de tareas, haga clic con el botón secundario en  y, a continuación, haga clic en [Añadir nueva cámara].
- Mac OS: en la barra de menú, haga clic en  y, a continuación, haga clic en [Añadir nueva cámara].

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice






- Se muestra una lista de las cámaras vinculadas a CANON iMAGE GATEWAY. Elija la cámara desde la que se enviarán las imágenes.
- Una vez que la cámara está registrada y el ordenador está listo para recibir imágenes, el icono cambia a .

## Envío de imágenes

Las imágenes enviadas desde la cámara se guardan automáticamente en el ordenador.

Si el ordenador al que desea enviar las imágenes está apagado, las imágenes se almacenarán temporalmente en el servidor de CANON iMAGE GATEWAY. Las imágenes almacenadas se borran periódicamente, así que no olvide encender el ordenador y guardar las imágenes.

### 1 Envíe las imágenes.

- Siga los pasos 1 – 2 de “Carga de imágenes en servicios web” ( 86) y elija .
- Las imágenes enviadas se etiquetan con un icono .

### 2 Guarde las imágenes en el ordenador.

- Las imágenes se guardan automáticamente en el ordenador al encenderlo.
- Las imágenes se envían automáticamente a los servicios web desde el servidor de CANON iMAGE GATEWAY, aunque el ordenador esté apagado.



- Cuando envíe imágenes, es recomendable utilizar una batería que esté completamente cargada.



- Aunque las imágenes se hayan importado en el ordenador mediante un método diferente, las imágenes que no se hayan enviado al ordenador mediante CANON iMAGE GATEWAY se enviarán al ordenador.
- El envío es más rápido cuando el destino es un ordenador de la misma red que la cámara, porque las imágenes se envían a través del punto de acceso en lugar de CANON iMAGE GATEWAY. Tenga en cuenta que las imágenes guardadas en el ordenador se envían a CANON iMAGE GATEWAY, así que el ordenador debe estar conectado a Internet.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## ■ Visualización en un smartphone de imágenes enviadas mediante Sincr. Imagen

Si instala la aplicación Canon Online Photo Album (Canon OPA), puede usar su smartphone para ver y descargar imágenes enviadas mediante Sincr. Imagen mientras están almacenadas temporalmente en el servidor de CANON IMAGE GATEWAY.

Como preparación, active el acceso del smartphone de la manera siguiente.

- Asegúrese de haber completado los ajustes descritos en “Preparación del ordenador” (📖93).
- Descargue e instale la aplicación Canon Online Photo Album para iPhones o iPads desde App Store o para dispositivos Android desde Google Play.
- Inicie sesión en CANON iMAGE GATEWAY (📖84), seleccione su modelo de cámara, acceda a la pantalla de ajustes del servicio web y active la visualización y la descarga desde un smartphone en los ajustes de Sincr. Imagen. Para ver información detallada, consulte la Ayuda de CANON iMAGE GATEWAY.



- Una vez que las imágenes almacenadas temporalmente en el servidor de CANON iMAGE GATEWAY se eliminan, ya no es posible verlas.
- Las imágenes enviadas antes de habilitar la visualización y la descarga en el smartphone en los ajustes de Sincr. Imagen no permiten el acceso de esta manera.



- Para ver las instrucciones de Canon Online Photo Album, consulte la Ayuda de Canon Online Photo Album.

## ■ Uso de un smartphone para ver imágenes de la cámara y controlar la cámara

Puede hacer lo siguiente con la aplicación para smartphone dedicada Camera Connect.

- Examinar las imágenes de la cámara y guardarlas en el smartphone
- Etiquetar geográficamente las imágenes de la cámara (📖95)
- Disparar utilizando el disparo con visión directa remota (📖96)



- En los ajustes de la cámara, se debe autorizar al smartphone para que vea las imágenes de la cámara (📖75, 📖97).

## ■ Etiquetado geográfico de imágenes en la cámara

Los datos del GPS registrados en un smartphone mediante la aplicación dedicada Camera Connect se pueden añadir a las imágenes de la cámara. Las imágenes se etiquetan con información que incluye la latitud, la longitud y la elevación.



- Antes de disparar, asegúrese de que la fecha, la hora y la zona horaria local se hayan ajustado correctamente, como se describe en “Ajuste de la fecha y la hora” (📖12). Siga también los pasos de “Hora mundial” (📖102) para especificar cualquier destino fotográfico situado en otra zona horaria.
- Es posible que otros puedan ubicarlo o identificarlo utilizando los datos de ubicación de sus imágenes fijas o vídeos etiquetados geográficamente. Tenga cuidado cuando comparta estas imágenes con otros, por ejemplo cuando publique imágenes en línea donde otras personas puedan verlas.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Disparo con visión directa remota

Puede usar el smartphone para disparar de manera remota viendo en el smartphone la pantalla de disparo.

### 1 Sujete la cámara.

- Al empezar el disparo con visión directa remota, se despliega el objetivo de la cámara. El movimiento del objetivo durante el funcionamiento del zoom también puede sacar la cámara de su posición. Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.

### 2 Conecte la cámara y el smartphone (75).

- En la configuración de privacidad, elija [Sí].

### 3 Elija el disparo con visión directa remota.

- En Camera Connect en el smartphone, elija el disparo con visión directa remota.
- Se desplegará el objetivo de la cámara. Mantenga los dedos apartados del objetivo y asegúrese de que ningún objeto lo obstruya.
- Una vez que la cámara está lista para el disparo con visión directa remota, se muestra en el smartphone una imagen en directo procedente de la cámara.
- En este momento se muestra un mensaje en la cámara y todas las operaciones, excepto la de pulsar el botón de ON/OFF, se desactivan.

## 4 Dispare.

- Use el smartphone para disparar.



- La cámara funciona en modo [P] durante el disparo. No obstante, es posible que algunos ajustes de FUNC. y MENU que haya configurado previamente cambien automáticamente.
- La grabación de vídeo no está disponible.



- Los movimientos bruscos del sujeto que se muestren en el smartphone debidos al entorno de conexión no afectarán a las imágenes grabadas.
- Las imágenes captadas no se transfieren al smartphone. Use el smartphone para examinar e transferir imágenes de la cámara.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Edición o borrado de la configuración de Wi-Fi

Edite o borre la configuración de Wi-Fi de la manera siguiente.

### Edición de la información de conexión




#### 1 Acceda al menú Wi-Fi y elija el dispositivo a editar.

- Pulse el botón [⌘].
- Pulse los botones [◀][▶] para acceder a la pantalla de selección de dispositivos, pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir el icono de un dispositivo a editar y, a continuación, pulse el botón [⌘].


#### 2 Elija [Editar dispositivo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Editar dispositivo] y, a continuación, pulse el botón [⌘].







#### 3 Elija el dispositivo que desee editar.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir el dispositivo que va a editar y, a continuación, pulse el botón [⌘].



#### 4 Elija el elemento que va a editar.


- Pulse los botones [▲][▼] para elegir el elemento que va a editar y, a continuación, pulse el botón [⌘].
- Los elementos que se pueden cambiar dependen del dispositivo o del servicio.

Elementos configurables	Conexión				
					Servicios web
[Cambiar apodo dispositivo] (📖97)	O	O	O	O	-
[Ver ajustes] (📖75)	-	O	-	-	-
[Borrar info conexión] (📖98)	O	O	O	O	-

O : Configurable - : No configurable

#### ■ Cambio del apodo de un dispositivo

Es posible cambiar el apodo del dispositivo (nombre mostrado) que aparece en la cámara.



- Siguiendo el paso 4 de "Edición de la información de conexión" (📖97), elija [Cambiar apodo dispositivo] y pulse el botón [⌘].
- Seleccione el campo de entrada y pulse el botón [⌘]. Use el teclado que se muestra para escribir un nuevo apodo (📖24).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice



## Eliminación de la información de conexión

Borre la información de conexión (información acerca de los dispositivos a los que se ha conectado) de la manera siguiente.



- Siguiendo el paso 4 de "Edición de la información de conexión" (página 97), elija [Borrar info conexión] y pulse el botón [OK].
- Cuando se muestre [¿Borrar?], pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Se borrará la información de conexión.

## Cambio del apodo de cámara

Cambie el apodo de la cámara (que se muestra en los dispositivos conectados) como desee.




### 1 Elija [Ajustes inalámbricos].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Ajustes inalámbricos] en la ficha [Wi-Fi] (página 23).

### 2 Elija [Apodo].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Apodo] y, a continuación, pulse el botón [OK].



- Si el apodo que escriba empieza por un símbolo o un espacio, se mostrará un mensaje. Pulse el botón [OK] y escriba un apodo diferente.
- También puede cambiar el apodo desde la pantalla [Apodo] que se muestra al utilizar Wi-Fi por primera vez. En este caso, seleccione el cuadro de texto, pulse el botón [OK] para acceder al teclado y, a continuación, escriba un nuevo apodo.

## 3 Cambie el apodo.

- Pulse el botón [OK] para acceder al teclado (página 24) y, a continuación, escriba un apodo.

## Restablecimiento de la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados

Si va a transferir la propiedad de la cámara a otra persona o si va a desechar la cámara, restablezca la configuración de Wi-Fi a los valores predeterminados.

Al reiniciar la configuración de Wi-Fi se borrarán también todas las configuraciones de servicios web. Antes de utilizar esta opción, debe tener la seguridad de que desea restablecer toda la configuración de Wi-Fi.

### 1 Elija [Ajustes inalámbricos].

- Pulse el botón [MENU] y elija [Ajustes inalámbricos] en la ficha [Wi-Fi] (página 23).



Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## 2 Elija [Restablecer configuración].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Restablecer configuración] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## 3 Restablezca los ajustes predeterminados.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- La configuración de Wi-Fi se restablece.



- Para restablecer otros ajustes (aparte de Wi-Fi) a sus valores predeterminados, elija [Reiniciar todo] en la ficha [⚙️] (107).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



# Menú de ajuste

Personalice o ajuste funciones básicas de la cámara para mayor comodidad

## Ajuste de funciones básicas de la cámara ... 101

Silenciamiento de las operaciones de la cámara .....	101
Ajuste del volumen .....	101
Ocultación de trucos y consejos .....	101
Fecha y hora .....	101
Hora mundial .....	102
Tiempo de retracción del objetivo .....	102

Uso del modo Eco .....	102
Ajuste del ahorro de energía .....	103
Luminosidad de la pantalla .....	104
Ocultación de la pantalla de inicio .....	104
Formateo de tarjetas de memoria .....	104
Numeración de archivos .....	105
Almacenamiento de imágenes basado en datos .....	106

Visualización métrica/no métrica .....	106
Consulta de logotipos de certificación .....	106
Idioma de la pantalla .....	106
Configuración de otros ajustes .....	107
Restauración de los ajustes predeterminados de la cámara .....	107

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice






## Ajuste de funciones básicas de la cámara

Las funciones básicas de la cámara se configuran en la ficha [YT] del MENU [23]. Personalice como desee las funciones que utilice habitualmente, para mayor comodidad.

## Silenciamiento de las operaciones de la cámara

Silencie los sonidos de la cámara y los vídeos de la manera siguiente.



- Elija [Mute] y, a continuación, elija [On].



- También se puede silenciar el funcionamiento manteniendo pulsado el botón [MENU] mientras se enciende la cámara.
- Si silencia los sonidos de la cámara, durante la reproducción de vídeo no se reproducirá ningún sonido [57]. Para restablecer el sonido durante la reproducción de vídeo, pulse el botón [▲]. Ajuste el volumen con los botones [▲][▼] según sea necesario.

## Ajuste del volumen


Ajuste el volumen de los sonidos individuales de la cámara de la manera siguiente.



- Elija [Volumen] y, a continuación, pulse el botón [FUNC].
- Elija un elemento y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar el volumen.

## Ocultación de trucos y consejos


Cuando se elige algún elemento de FUNC. [22] se suelen mostrar trucos y consejos. Si lo prefiere, puede desactivar esta información.



- Elija [Trucos/consejos] y, a continuación, elija [Off].

## Fecha y hora

Ajuste la fecha y la hora de la manera siguiente.



- Elija [Fecha/Hora] y, a continuación, pulse el botón [FUNC].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción y, a continuación, pulse los botones [▲][▼] para establecer el ajuste.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice


Índice



## Hora mundial

Para asegurarse de que las fotos tengan la fecha y hora locales correctas cuando viaje al extranjero, solo tiene que registrar el destino de antemano y cambiar a esa zona horaria. Esta útil función elimina la necesidad de cambiar manualmente el ajuste de fecha/hora.

Antes de usar la hora mundial, no olvide ajustar la fecha y la hora, y la zona horaria local, como se describe en “Ajuste de la fecha y la hora” (12).




### 1 Especifique su destino.

- Elija [Zona horaria] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Mundo] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir el destino.
- Para ajustar el horario de verano (1 hora más), elija [☀] pulsando los botones [▲][▼] y, a continuación, elija [☀] pulsando los botones [◀][▶].
- Pulse el botón [OK].

### 2 Cambie a la zona horaria de destino.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Mundo] y, a continuación, pulse el botón [MENU].
- [Mundo] se muestra ahora en la pantalla de disparo (130).



- Ajustar la fecha o la hora en modo [Mundo] (13) actualizará automáticamente la fecha y hora [Local].

## Tiempo de retracción del objetivo


El objetivo se retrae normalmente, por razones de seguridad, alrededor de un minuto después de pulsar el botón [▶] en el modo de disparo (20). Para hacer que el objetivo se retraiga inmediatamente después de pulsar el botón [▶], ajuste el tiempo de retracción en [0 seg.].



- Elija [Obj. retraído] y, a continuación, elija [0 seg.].

## Uso del modo Eco

Esta función permite conservar energía de la batería en el modo de disparo. Cuando no se está utilizando la cámara, la pantalla se oscurece rápidamente para reducir el consumo de la batería.



### 1 Configure el ajuste.

- Elija [Modo Eco] y, a continuación, elija [On].
- [ECO] se muestra ahora en la pantalla de disparo (130).
- La pantalla se oscurece cuando no se utiliza la cámara durante aproximadamente dos segundos; unos diez segundos después de oscurecerse, la pantalla se apaga. La cámara se apaga después de aproximadamente tres minutos de inactividad.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## 2 Dispare.

- Para activar la pantalla y prepararse para disparar cuando la pantalla esté apagada pero el objetivo esté aún fuera, pulse el botón de disparo hasta la mitad.

## Ajuste del ahorro de energía

Ajuste el tiempo de desactivación automática de la cámara y de la pantalla (Autodesconexión y Pantalla Off, respectivamente) como sea necesario (📖20).



- Elija [Ahorro energía] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Después de elegir un elemento, pulse los botones [◀][▶] para ajustarlo como sea necesario.

! • Para conservar la energía de la batería, normalmente deberá elegir [On] para [Autodesconexión] y [1 min.] o menos para [Pantalla Off].

✎ • El ajuste [Pantalla Off] se aplica aunque se ajuste [Autodesconexión] en [Off].  
• Estas funciones de ahorro de energía no están disponibles cuando se ajusta el modo Eco (📖102) en [On].

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Luminosidad de la pantalla

Ajuste la luminosidad de la pantalla de la manera siguiente.



- Elija [Lumin. pantalla] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para ajustar la luminosidad.



- Para obtener la máxima luminosidad, mantenga pulsado el botón [▼] durante al menos un segundo cuando se muestre la pantalla de disparo o en la visualización de imágenes de una en una. (Esto anulará el ajuste de [Lumin. pantalla] en la ficha [YT].) Para restablecer la luminosidad original, mantenga pulsado de nuevo el botón [▼] durante al menos un segundo o reinicie la cámara.

## Ocultación de la pantalla de inicio



Si lo prefiere, puede desactivar la visualización de la pantalla de inicio que se muestra normalmente cuando se enciende la cámara.



- Elija [Imagen Inicio] y, a continuación, elija [Off].

## Formateo de tarjetas de memoria

Antes de usar una tarjeta de memoria nueva o una tarjeta de memoria formateada en otro dispositivo, debe formatear la tarjeta con esta cámara. El formateo borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de formatear, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.



### 1 Acceda a la pantalla [Formatear].

- Elija [Formatear] y, a continuación, pulse el botón [ⓘ].

### 2 Elija [OK].

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Cancelar], pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [ⓘ].

### 3 Formatee la tarjeta de memoria.

- Para iniciar el proceso de formateo, pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [ⓘ].
- Cuando finalice el formateo, se mostrará [Finalizado el formateo de la tarjeta de memoria]. Pulse el botón [ⓘ].



- El formateo o borrado de los datos de una tarjeta de memoria solo cambia la información de gestión de archivos de la tarjeta y no borra los datos totalmente. Cuando transfiera o deseché tarjetas de memoria, tome medidas para proteger la información personal, si es necesario, por ejemplo destruyendo físicamente las tarjetas.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice






- La capacidad total de la tarjeta indicada en la pantalla de formateo puede ser inferior a la capacidad anunciada.

## Formateo de bajo nivel

Realice un formateo de bajo nivel en los casos siguientes: se muestra [Error tarjeta memoria], la cámara no funciona correctamente, la lectura o escritura de imágenes en la tarjeta es más lenta, el disparo continuo es más lento o la grabación de vídeo se detiene repentinamente. El formateo de bajo nivel borra todos los datos de una tarjeta de memoria. Antes de realizar un formateo de bajo nivel, copie las imágenes de la tarjeta de memoria en un ordenador o tome otras medidas para hacer una copia de seguridad.



- En la pantalla del paso 2 de “Formateo de tarjetas de memoria” (📖104), pulse los botones [▲][▼] para elegir [Form. bajo nivel] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para seleccionar esta opción. Se muestra un icono [✓].
- Siga los pasos 2 – 3 de “Formateo de tarjetas de memoria” (📖104) para continuar con el proceso de formateo.



- El formateo de bajo nivel tarda más que el “Formateo de tarjetas de memoria” (📖104), porque se borran los datos de todas las regiones de almacenamiento de la tarjeta de memoria.
- Puede cancelar el formateo de bajo nivel en curso eligiendo [Parar]. En este caso se borrarán todos los datos, pero la tarjeta de memoria puede utilizarse normalmente.

## Numeración de archivos

Las fotos se numeran automáticamente en orden secuencial (0001 – 9999) y se guardan en carpetas, en cada una de las cuales caben hasta 2000 imágenes. Puede cambiar la manera en que la cámara asigna los números de archivo.



- Elija [Número archivo] y, a continuación, elija una opción.

Continuo	Las imágenes se numeran consecutivamente (hasta que se toma o se guarda la foto número 9999), aunque se cambie de tarjeta de memoria.
Auto Reset	La numeración de imágenes se reinicia a 0001 si se cambia de tarjeta de memoria o cuando se crea una carpeta nueva.



- Independientemente de la opción seleccionada en este ajuste, es posible numerar las fotos consecutivamente, después del último número de imágenes existentes, en las nuevas tarjetas de memoria insertadas. Para empezar a guardar fotos desde 0001, utilice una tarjeta de memoria vacía (o formateada, 📖104).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Almacenamiento de imágenes basado en datos

En lugar de guardar las imágenes en carpetas que se crean cada mes, puede hacer que la cámara cree carpetas cada día que fotografíe, para almacenar las fotos tomadas ese día.



- Elija [Crear carpeta] y, a continuación, elija [Diario].
- Las imágenes se guardarán ahora en carpetas creadas en la fecha de disparo.

## Visualización métrica/no métrica

Cambie la unidad de medida que se muestra en la información de elevación de GPS (📖95), en la barra de zoom (📖26) y en otros lugares de m/cm a pies/pulgadas si es necesario.



- Elija [Unidades] y, a continuación, elija [ft/in].

## Consulta de logotipos de certificación

Algunos logotipos de los requisitos de certificación que cumple la cámara se pueden ver en la pantalla. Otros logotipos de certificación están impresos en esta guía, en el embalaje de la cámara o en el cuerpo de la cámara.



- Elija [Pantalla logo certificación] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## Idioma de la pantalla

Cambie el idioma de la pantalla como sea necesario.



- Elija [Idioma] y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [▲][▼][◀][▶] para elegir un idioma y, a continuación, pulse el botón [OK].



- También puede acceder a la pantalla [Idioma] en el modo de reproducción manteniendo pulsado el botón [OK] y pulsando inmediatamente el botón [MENU].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice




## Configuración de otros ajustes

Los siguientes ajustes también pueden configurarse en la ficha [F7].

- [Sistema vídeo] (📖112)
- [Ajustes inalámbricos] (📖70)

## Restauración de los ajustes predeterminados de la cámara

Si cambia accidentalmente un ajuste, puede restablecer los ajustes predeterminados de la cámara.



### 1 Acceda a la pantalla [Reiniciar todo].

- Elija [Reiniciar todo] y, a continuación, pulse el botón [Reiniciar todo].

### 2 Restablezca los ajustes predeterminados.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [Reiniciar todo].
- Se restablecerán los ajustes predeterminados.



- En las siguientes funciones no se restablecen los ajustes predeterminados.
  - Los ajustes [Fecha/Hora] (📖101), [Zona horaria] (📖102), [Idioma] (📖106) y [Sistema vídeo] (📖112) de la ficha [F7].
  - Los datos de balance de blancos personalizado que haya registrado (📖48)
  - Modo de disparo (📖38)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



# Accesorios

Disfrute de otros aspectos de la cámara con los accesorios opcionales de Canon y otros accesorios compatibles que se venden por separado

<b>Mapa del sistema</b> .....	<b>109</b>	<b>Uso de accesorios opcionales</b> .....	<b>111</b>	<b>Impresión de imágenes</b> .....	<b>115</b>
<b>Accesorios opcionales</b> .....	<b>110</b>	Reproducción en un televisor.....	111	Impresión fácil .....	115
Fuentes de alimentación .....	110	<b>Uso del software</b> .....	<b>112</b>	Configuración de los ajustes de impresión .....	116
Unidad de flash .....	110	Comprobación del entorno informático .....	112	Impresión de escenas de vídeo .....	118
Otros accesorios .....	110	Instalación del software.....	113	Adición de imágenes a la lista de impresión (DPOF).....	119
Impresoras .....	110	Guardar imágenes en un ordenador.....	113	Adición de imágenes a un fotolibro.....	121
Almacenamiento de fotos y vídeos .....	111				

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice





## Mapa del sistema



\*1 También se puede comprar por separado.

\*2 También está disponible un accesorio Canon original (Cable interfaz IFC-400PCU).

### Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto se ha diseñado para alcanzar un rendimiento excelente cuando se utiliza con accesorios originales de la marca Canon. Canon no asume ninguna responsabilidad por los daños o accidentes ocasionados a este producto, tales como incendios, etc., que se deriven del funcionamiento incorrecto de accesorios no originales de la marca Canon (por ejemplo, la fuga o explosión de una batería). Tenga en cuenta que cualquier reparación que pueda necesitar su producto Canon como resultado de tales averías no estará cubierta por la garantía y estará sujeta a una tarifa.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice


Índice



## Accesorios opcionales

Los siguientes accesorios de la cámara se venden por separado. Tenga en cuenta que la disponibilidad varía por zonas y que es posible que algunos accesorios ya no estén disponibles.

### Fuentes de alimentación



#### Batería NB-11LH

- Batería recargable de ion-litio

#### Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE

- Cargador para la batería NB-11LH y NB-11L.



- La batería incluye una práctica tapa que se puede montar para conocer inmediatamente el estado de carga. Monte la tapa de modo que ▲ sea visible en una batería cargada o móntela de modo que ▲ no sea visible en una batería descargada.
- También es compatible la batería NB-11L.
- También es compatible el cargador de batería CB-2LD.



- El cargador de batería se puede utilizar en áreas con corriente 100 – 240 V CA (50/60 Hz).
- Para las tomas eléctricas con formato diferente utilice un adaptador para la clavija, disponible en el comercio. No utilice nunca un transformador eléctrico diseñado para viajes porque puede dañar la batería.


### Unidad de flash



#### Flash de alta potencia HF-DC2


- Flash externo para iluminar sujetos que estén fuera del alcance del flash integrado.

### Otros accesorios



#### Cable interfaz IFC-400PCU

- Para conectar la cámara a un ordenador o a una impresora.



#### Cable AV AVC-DC400

- Conecte la cámara a un televisor para disfrutar de la reproducción en una pantalla de televisión, de mayor tamaño.

### Impresoras



#### Impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge

- Incluso sin usar un ordenador, puede imprimir imágenes conectando la cámara directamente a una impresora.

Para obtener información detallada, visite la tienda Canon más cercana.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Almacenamiento de fotos y vídeos



### Connect Station CS100

- Concentrador multimedia para almacenar imágenes de la cámara, verlas en un televisor conectado, imprimirlas de manera inalámbrica en una impresora compatible con Wi-Fi y compartirlas a través de Internet, entre otras cosas.

## Uso de accesorios opcionales

Imágenes fijas

Vídeos

### Reproducción en un televisor

Imágenes fijas



Vídeos

Conectar la cámara a un televisor con el cable AV AVC-DC400 (se vende por separado) permite ver las fotos en la pantalla del televisor, de mayor tamaño, mientras se controla la cámara.

Para ver información detallada sobre la conexión o cómo cambiar de entrada, consulte el manual del televisor.



- Es posible que parte de la información no se muestre al ver las imágenes en un televisor (131).



#### 1 Asegúrese de que la cámara y el televisor estén apagados.

#### 2 Conecte la cámara al televisor.

- En el televisor, introduzca completamente las clavijas de los cables en las entradas de vídeo, como se muestra.
- En la cámara, abra la tapa de terminales e introduzca completamente la clavija del cable en el terminal de la cámara.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





### 3 Encienda el televisor y cambie a la entrada de vídeo.

- Cambie la entrada del televisor a la entrada de vídeo a la que conectó el cable en el paso 2.

### 4 Encienda la cámara.

- Pulse el botón para encender la cámara.
- Las imágenes de la cámara se muestran ahora en el televisor. (No se mostrará nada en la pantalla de la cámara.)
- Cuando termine, apague la cámara y el televisor antes de desconectar el cable.

- ! No será posible una visualización correcta a menos que el formato de salida de vídeo de la cámara (NTSC o PAL) coincida con el formato del televisor. Para cambiar el formato de salida de vídeo, pulse el botón **[MENU]** y elija **[Sistema vídeo]** en la ficha **[YT]**.

## Uso del software

Para utilizar las funciones del software siguiente, descargue el software desde el sitio web de Canon e instálelo en su ordenador.

- CameraWindow
  - Importar imágenes en el ordenador
- Image Transfer Utility
  - Configure Sincr. Imagen 93 y reciba imágenes
- Map Utility
  - Utilice un mapa para ver información GPS añadida a las imágenes

- ! Para ver y editar imágenes en un ordenador, utilice software preinstalado o disponible habitualmente que sea compatible con las imágenes captadas por la cámara.

## Comprobación del entorno informático

Para ver información detallada sobre requisitos del sistema de software y compatibilidad (incluida la compatibilidad con nuevos sistemas operativos), visite el sitio web de Canon.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice




## Instalación del software

Instale el software como se describe en los pasos 1 – 2 de “Instalación de CameraWindow” (página 78).


## Guardar imágenes en un ordenador

Puede utilizar un cable USB (se vende por separado; extremo de la cámara: Mini-B) para conectar la cámara al ordenador y guardar imágenes en el ordenador.




### 1 Conecte la cámara al ordenador.

- Con la cámara apagada, abra la tapa (1). Con la clavija pequeña del cable USB con la orientación que se muestra, inserte por completo la clavija en el terminal de la cámara (2).



- Introduzca la clavija grande del cable USB en el puerto USB del ordenador. Para ver información detallada acerca de las conexiones USB del ordenador, consulte el manual del usuario del ordenador.



### 2 Encienda la cámara para acceder a CameraWindow.

- Pulse el botón para encender la cámara.
- Mac OS: se mostrará CameraWindow cuando se establezca una conexión entre la cámara y el ordenador.
- Windows: siga los pasos que se presentan a continuación.
- En la pantalla que se muestra, haga clic en el enlace de cambio de programa de .
- Elija [Descarga imágenes de Canon Camera] y haga clic en [Aceptar].
- Haga doble clic en .

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi


Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice






### 3 Guarde las imágenes en el ordenador.

- Haga clic en [Importar imágenes de la cámara] y, a continuación, haga clic en [Importar imágenes no transferidas].
- Las imágenes se guardan ahora en la carpeta Imágenes del ordenador, en carpetas separadas denominadas por fecha.
- Una vez guardadas las imágenes, cierre CameraWindow, pulse el botón  para apagar la cámara y, a continuación, desconecte el cable.
- Para ver las imágenes que guarde en un ordenador, utilice software preinstalado o disponible habitualmente que sea compatible con las imágenes captadas por la cámara.



- Windows 7: si no se muestra la pantalla del paso 2, haga clic en el icono  en la barra de tareas.
- Mac OS: si no se muestra CameraWindow después del paso 2, haga clic en el icono [CameraWindow] del Dock.
- Aunque puede guardar imágenes en un ordenador con solo conectar la cámara al ordenador, sin utilizar el software, se aplican las siguientes limitaciones.
  - Es posible que tenga que esperar unos minutos después de conectar la cámara al ordenador hasta que las imágenes de la cámara estén accesibles.
  - Es posible que las imágenes tomadas en orientación vertical se guarden con orientación horizontal.
  - Puede que los ajustes de protección de las imágenes que se guarden en un ordenador se borren.
  - Es posible que se produzca algún problema al guardar imágenes o información de imágenes, según la versión del sistema operativo, el software que se utilice o el tamaño de los archivos.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## Impresión de imágenes

Puede imprimir fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora. En la cámara, puede especificar las imágenes para configurar la impresión por lotes, preparar pedidos para servicios de revelado fotográfico y preparar pedidos o imprimir imágenes para fotolibros.

A efectos ilustrativos, aquí se utiliza una impresora fotográfica compacta de la serie Canon SELPHY CP. Las pantallas que se muestran y las funciones disponibles varían según la impresora. Consulte también el manual de la impresora para obtener información adicional.

### Impresión fácil

Imprima fácilmente las fotos conectando la cámara a una impresora compatible con PictBridge (se vende por separado) con el cable USB.



#### 1 Asegúrese de que la cámara y la impresora estén apagadas.

#### 2 Conecte la cámara a la impresora.

- Abra la tapa de terminales. Sujete la clavija menor del cable con la orientación que se muestra e introduzca por completo la clavija en el terminal de la cámara.
- Conecte la clavija mayor del cable a la impresora. Para ver más detalles sobre la conexión, consulte el manual de la impresora.



#### 3 Encienda la impresora.

#### 4 Encienda la cámara.

- Pulse el botón para encender la cámara.

#### 5 Elija una imagen.

- Pulse los botones para elegir una imagen.

#### 6 Acceda a la pantalla de impresión.

- Pulse el botón , elija y, a continuación, pulse otra vez el botón .

#### 7 Imprima la imagen.

- Pulse los botones para elegir [Imprimir] y, a continuación, pulse el botón .
- Se iniciará la impresión.
- Para imprimir otras imágenes, repita los procedimientos anteriores a partir del paso 5 una vez que finalice la impresión.
- Cuando haya terminado de imprimir, apague la cámara y la impresora, y desconecte el cable.



- Para ver impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado), consulte "Impresoras" (110).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Configuración de los ajustes de impresión



### 1 Acceda a la pantalla de impresión.

- Siga los pasos 1 – 6 de “Impresión fácil” (📖115) para acceder a la pantalla de la izquierda.

### 2 Configure los ajustes.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir una opción.

📄	Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
	Fecha	Imprime las imágenes añadiéndoles la fecha.
	Archivo N°	Imprime las imágenes añadiéndoles el número de archivo.
	Ambos	Imprime las imágenes añadiéndoles tanto la fecha como el número de archivo.
	Off	–
🖨️	Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
	Off	–
	On	Utiliza la información del momento de disparo para imprimir con la configuración óptima.
	O. Rojos1	Corrige el efecto de ojos rojos.
📄	No. de copias	Elija el número de copias que se va a imprimir.
<b>Recortar</b>	–	Especifique el área de la imagen que desea imprimir (📖116).
<b>Ajustes papel</b>	–	Especifique el tamaño, el diseño y otros detalles del papel (📖117).

## Recorte de imágenes antes de la impresión

Si recorta las imágenes antes de la impresión, puede imprimir el área de la imagen que desee en lugar de la imagen completa.



### 1 Elija [Recortar].

- Siga el paso 1 de “Configuración de los ajustes de impresión” (📖116) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Recortar] y pulse el botón [📄].
- Ahora se muestra un recuadro de recorte, que indica el área de la imagen que se va a imprimir.

### 2 Ajuste el recuadro de recorte como sea necesario.

- Para cambiar el tamaño del recuadro, mueva la palanca del zoom.
- Para mover el recuadro, pulse los botones [▲][▼][◀][▶].
- Para girar el recuadro, pulse el botón [📄].
- Pulse el botón [MENU], pulse los botones [▲][▼] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [📄].

### 3 Imprima la imagen.

- Siga el paso 7 de “Impresión fácil” (📖115) para imprimir.



- Puede que no sea posible recortar con tamaños de imagen pequeños o con algunos formatos.
- Puede que las fechas no se impriman correctamente si recorta imágenes que se hayan tomado con la opción de añadir fecha configurada.






## Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión



### 1 Elija [Ajustes papel].

- Siga el paso 1 de "Configuración de los ajustes de impresión" (📖116) para acceder a la pantalla de impresión, elija [Ajustes papel] y pulse el botón [OK].



### 2 Elija un tamaño de papel.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 3 Elija un tipo de papel.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 4 Elija un diseño.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir una opción.
- Cuando elija [Imág./pg.], pulse los botones [◀][▶] para especificar el número de imágenes por hoja.
- Pulse el botón [OK].

### 5 Imprima la imagen.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Opciones de diseño disponibles

Predeter.	Utiliza los ajustes actuales de la impresora.
Con bordes	Imprime con espacio en blanco alrededor de la imagen.
Sin bordes	Sin bordes, impresión de borde a borde.
Imág./pg.	Elija cuántas imágenes desea imprimir en cada hoja.
Foto Carné	Imprime imágenes para propósitos de identificación. Disponibile solo para imágenes con ajuste de píxeles de grabación L.
Tam. Fijo	Elija el tamaño de impresión. Elija entre copias de tamaño 90 x 130 mm, postal o panorámico.

Imágenes fijas


## Impresión de fotos de carnet

### 1 Elija [Foto Carné].

- Siga los pasos 1 – 4 de “Elección del tamaño y el diseño del papel antes de la impresión” (📖 117), elija [Foto Carné] y pulse el botón [OK].

### 2 Elija la longitud de los lados largo y corto.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir un elemento. Elija la longitud pulsando los botones [◀][▶] y, a continuación, pulse el botón [OK].



### 3 Elija el área de impresión.

- Siga el paso 2 de “Recorte de imágenes antes de la impresión” (📖 116) para elegir el área de impresión.

### 4 Imprima la imagen.

Videos

## Impresión de escenas de vídeo



### 1 Acceda a la pantalla de impresión.

- Siga los pasos 1 – 6 de “Impresión fácil” (📖 115) para elegir un vídeo. Se muestra la pantalla de la izquierda.

### 2 Elija un método de impresión.

- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [única] y, a continuación, pulse los botones [◀][▶] para elegir el método de impresión.

### 3 Imprima la imagen.

## Opciones de impresión de vídeo

única	Imprime la escena actual como una imagen fija.
Secuenc.	Imprime una serie de escenas, separadas por un determinado intervalo, en una única hoja de papel. También puede imprimir el número de carpeta, el número de archivo y el tiempo transcurrido para el fotograma ajustando [Caption] en [On].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





- Para cancelar la impresión en curso, pulse el botón [MENU], elija [OK] y, a continuación, pulse otra vez el botón [MENU].
- Después de mostrar una escena para imprimir como se describe en los pasos 2 – 5 de “Visualización” (página 57), también puede acceder a la pantalla del paso 1 aquí pulsando los botones [◀][▶] para elegir [Imprimir] en el panel de control de vídeo y, a continuación, pulsando el botón [MENU].

#### Imágenes fijas

### Añadición de imágenes a la lista de impresión (DPOF)

Se puede configurar en la cámara la impresión por lotes (página 121) y el pedido de copias de un servicio de revelado fotográfico. Elija como máximo 998 imágenes de una tarjeta de memoria y configure los ajustes correspondientes, tales como el número de copias, de la manera siguiente. La información de impresión que prepare de esta manera cumplirá las normas DPOF (Digital Print Order Format, Formato de orden de impresión digital).

#### Imágenes fijas

### Configuración de los ajustes de impresión

Especifique el formato de impresión, si desea añadir la fecha o el número de archivo, y otros ajustes de la manera siguiente. Estos ajustes se aplican a todas las imágenes de la lista de impresión.



- Pulse el botón [MENU] y, a continuación, elija [Ajustes impresión] en la ficha [Imprimir]. Elija y configure los elementos como desee (página 23).

Tipo Impresión	Estándar	Se imprime una imagen en cada hoja.
	Índice	Se imprime versiones de menor tamaño de varias imágenes en cada hoja.
	Ambos	Se imprime tanto el formato estándar como el de índice.
Fecha	On	Las imágenes se imprimen con la fecha de toma.
	Off	–
Archivo N°	On	Las imágenes se imprimen con el número de archivo.
	Off	–
Can. dat. DPOF	On	Todos los ajustes de la lista de impresión de imágenes se borran después de la impresión.
	Off	–



- Es posible que, en algunos casos, la impresora o el servicio de revelado fotográfico no apliquen todos los ajustes DPOF a la impresión.
- Puede que se muestre [!] en la cámara para avisarle de que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.
- Ajustar [Fecha] en [On] puede provocar que algunas impresoras impriman la fecha dos veces.



- Especificar [Índice] le impedirá elegir [On] para [Fecha] y [Archivo N°] al mismo tiempo.
- La impresión de índice no está disponible en algunas impresoras de marca Canon compatibles con PictBridge (se venden por separado).
- La fecha se imprime en un formato que coincide con los detalles de ajuste de [Fecha/Hora] en la ficha [Imprimir] (página 12).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste


Accesorios

Apéndice

Índice



## Configuración de la impresión para imágenes individuales



### 1 Elija [Selec. imág. y cant.].

- Pulse el botón [MENU], elija [Selec. imág. y cant.] en la ficha [DPOF] y, a continuación, pulse el botón [OK].

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [OK].
- Ahora puede especificar el número de copias.
- Si especifica la impresión de índice para la imagen, se etiquetará con un icono [✓]. Para cancelar la impresión de índice para la imagen, pulse otra vez el botón [OK]. [✓] deja de mostrarse.

### 3 Especifique el número de copias.

- Pulse los botones [▲][▼] para especificar el número de copias (99 como máximo).
- Para configurar la impresión para otras imágenes y especificar el número de copias, repita los pasos 2 – 3.
- No se puede especificar la cantidad de copias de índice para imprimir. Solo se puede elegir las imágenes que se va a imprimir, siguiendo el paso 2.
- Cuando termine, pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla del menú.




## Configuración de la impresión para un intervalo de imágenes




- Siguiendo el paso 1 de “Configuración de la impresión para imágenes individuales” (📖120), elija [Seleccionar Rango] y pulse el botón [OK].
- Siga los pasos 2 – 3 de “Selección de un rango” (📖62) para especificar imágenes.
- Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Ordenar] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## Configuración de la impresión para todas las imágenes



- Siguiendo el paso 1 de “Configuración de la impresión para imágenes individuales” (📖120), elija [Selec. todas imágen.] y pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].

## Borrado de todas las imágenes de la lista de impresión



- Siguiendo el paso 1 de “Configuración de la impresión para imágenes individuales” (📖120), elija [Cancel. todas selec.] y pulse el botón [OK].
- Pulse los botones [◀][▶] para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón [OK].



## Impresión de imágenes añadidas a la lista de impresión (DPOF)




- Cuando se haya añadido imágenes a la lista de impresión (📖 119 – 120), se mostrará la pantalla de la izquierda cuando conecte la cámara a una impresora compatible con PictBridge. Pulse los botones [▲][▼] para elegir [Imprimir ahora] y, a continuación, pulse simplemente el botón [🖨️] para imprimir las imágenes de la lista de impresión.
- Cualquier trabajo de impresión DPOF que detenga temporalmente se reanudará a partir de la imagen siguiente.

## Adición de imágenes a un fotolibro

Es posible configurar fotolibros en la cámara eligiendo como máximo 998 imágenes de una tarjeta de memoria y transfiriéndolas al software en el ordenador, donde se almacenarán en su propia carpeta. Es útil para pedir en línea fotolibros impresos o para imprimir fotolibros con su propia impresora.

## Elección de un método de selección




- Pulse el botón [MENU], elija [Configur. fotolibro] en la ficha [📷] y, a continuación, elija cómo seleccionará las imágenes.



- Puede que se muestre [!] en la cámara para avisarle de que la tarjeta de memoria tiene ajustes de impresión que se configuraron en otra cámara. Si cambia ajustes de impresión utilizando esta cámara es posible que sobrescriba todos los ajustes anteriores.

## Adición de imágenes individualmente



### 1 Elija [Selecc.].


- Siguiendo el procedimiento de “Elección de un método de selección” (📖 121), elija [Selecc.] y pulse el botón [🖨️].

### 2 Elija una imagen.

- Pulse los botones [◀][▶] para elegir una imagen y, a continuación, pulse el botón [🖨️].
- Se muestra [✓].
- Para quitar la imagen del fotolibro, pulse otra vez el botón [🖨️]. [✓] deja de mostrarse.
- Repita este proceso para especificar otras imágenes.
- Cuando termine, pulse el botón [MENU] para volver a la pantalla del menú.




## Adición de todas las imágenes a un fotolibro



- Siguiendo el procedimiento de “Elección de un método de selección” (📖 121), elija [Selec. todas imagen.] y pulse el botón .
- Pulse los botones para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón .

## Eliminación de todas las imágenes de un fotolibro







- Siguiendo el procedimiento de “Elección de un método de selección” (📖 121), elija [Cancel. todas selec.] y pulse el botón .
- Pulse los botones para elegir [OK] y, a continuación, pulse el botón .



# Apéndice

Información útil cuando se utiliza la cámara

<b>Solución de problemas</b> .....	<b>124</b>	<b>Tablas de funciones y menús</b> .....	<b>132</b>	<b>Precauciones de uso</b> .....	<b>138</b>
<b>Mensajes en pantalla</b> .....	<b>127</b>	Funciones disponibles en cada modo de disparo .....	<b>132</b>	<b>Especificaciones</b> .....	<b>138</b>
<b>Información en pantalla</b> .....	<b>130</b>	Menú FUNC. ....	<b>133</b>		
Disparo (Pantalla de información).....	<b>130</b>	 Ficha Disparo .....	<b>135</b>		
Reproducción (Pantalla de información detallada).....	<b>131</b>	 Ficha Configuración .....	<b>137</b>		
		 Ficha Reproducción .....	<b>137</b>		
		 Ficha Impresión .....	<b>137</b>		
		Menú FUNC. de modo de reproducción .....	<b>137</b>		

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Solución de problemas

Si cree que hay un problema con la cámara, compruebe en primer lugar lo siguiente. Si los elementos siguientes no solucionan su problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

### Alimentación

#### No pasa nada cuando se pulsa el botón ON/OFF.

- Compruebe que la batería esté cargada (📖10).
- Compruebe que la batería se haya introducido con la orientación correcta (📖11).
- Compruebe que la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería esté completamente cerrada (📖12).
- Los terminales de batería sucios reducen el rendimiento de la batería. Pruebe a limpiar los terminales con un bastoncillo de algodón y a volver a introducir la batería varias veces.

#### La batería se agota rápidamente.

- El rendimiento de la batería disminuye a temperaturas bajas. Pruebe a calentar un poco la batería colocándola en un bolsillo, por ejemplo, asegurándose de que los terminales no toquen ningún objeto de metal.
- Si estas medidas no ayudan y la batería continúa agotándose poco después de la carga, ha alcanzado el final de su vida útil. Compre una batería nueva.

#### El objetivo no se retrae.

- No abra la tapa de la tarjeta de memoria/de la batería con la cámara encendida. Cierre la tapa, encienda la cámara y, a continuación, apáguela otra vez (📖12).

#### La batería está hinchada.

- Es normal que la batería se hinche, y no supone ningún riesgo para la seguridad. No obstante, si esto impide que la batería quepa en la cámara, póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon.

### Visualización en un televisor

Las imágenes de la cámara parecen distorsionadas o no se muestran en un televisor (📖112).

### Disparo

#### No se puede disparar.

- En el modo de reproducción (📖56), pulse el botón de disparo hasta la mitad (📖21).

#### Visualización extraña en la pantalla con luz escasa (📖21).

#### Visualización extraña en la pantalla mientras se dispara.

Tenga en cuenta que los siguientes problemas de visualización no se graban en las imágenes fijas, pero sí en los vídeos.

- Puede que la pantalla se oscurezca bajo luz brillante.
- Puede que la pantalla parpadee bajo iluminación LED o fluorescente.
- Puede que aparezcan bandas de color morado en la pantalla si compone una toma que incluya una fuente de luz brillante.

#### No se añade ninguna fecha a las imágenes.

- Por sí mismo, el ajuste [Fecha/Hora] (📖12) no añade fechas a las imágenes. Configure el ajuste [Fecha] (📖31).
- La fecha no se añade en los modos de disparo (📖132) en los que no se puede configurar la adición de la fecha (📖31).

#### [📖] parpadea en la pantalla cuando se pulsa el botón de disparo y no es posible disparar (📖28).

#### Se muestra [📖] cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad (📖28).

- Ajuste el modo de flash en [📖] (📖52).
- Aumente la velocidad ISO (📖46).
- Monte la cámara en un trípode o tome otras medidas para mantenerla fija.
- Establezca [Modo IS] en [Continuo] (📖54). No obstante, es recomendable ajustar [Modo IS] en [Off] cuando se utilice un trípode u otro medio para sujetar la cámara (📖54).

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## Las fotos están desenfocadas.

- Pulse el botón de disparo hasta la mitad para enfocar los sujetos antes de pulsarlo totalmente para disparar (📖21).
- Asegúrese de que los sujetos estén dentro del intervalo de enfoque (📖138).
- Ajuste [Ajustes Luz] en [On] (📖36).
- Confirme que no estén activadas funciones innecesarias, tales como la de macro.
- Pruebe a disparar con bloqueo de enfoque (📖50).

## No se muestra ningún recuadro AF y la cámara no enfoca cuando se pulsa el botón de disparo hasta la mitad.

- Para hacer que se muestren recuadros AF y que la cámara enfoque correctamente, pruebe a componer la toma con las áreas de mayor contraste del sujeto centradas antes de pulsar hasta la mitad el botón de disparo. Si no lo hace así, pruebe a pulsar el botón de disparo hasta la mitad repetidamente.

## Los sujetos de las tomas parecen demasiado oscuros.

- Ajuste el modo de flash en [📷] (📖52).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (📖45).
- Ajuste el contraste utilizando i-Contrast (📖47, 68).
- Utilice la medición puntual (📖46).

## Los sujetos parecen demasiado brillantes, las altas luces aparecen lavadas.

- Ajuste el modo de flash en [📷] (📖34).
- Ajuste la luminosidad utilizando la compensación de la exposición (📖45).
- Utilice la medición puntual (📖46).
- Reduzca la iluminación sobre los sujetos.

## Las fotos parecen demasiado oscuras aunque destelle el flash (📖28).

- Dispare dentro del alcance del flash (📖139).
- Aumente la velocidad ISO (📖46).

## Los sujetos parecen demasiado brillantes en las fotos con flash, las altas luces aparecen lavadas.

- Dispare dentro del alcance del flash (📖139).
- Ajuste el modo de flash en [📷] (📖35).

## En las fotos con flash aparecen puntos blancos.

- Esto se debe a que la luz procedente del flash se refleja en el polvo o en partículas suspendidas en el aire.

## Las fotos tienen grano.

- Baje la velocidad ISO (📖46).
- Las altas velocidades ISO de algunos modos de disparo pueden producir imágenes con grano (📖46).

## Los sujetos se ven afectados por el efecto de ojos rojos.

- Ajuste [Ajustes Luz] en [On] (📖36) para activar la lámpara de reducción de ojos rojos (📖3) para las fotos con flash. Tenga en cuenta que mientras la lámpara de reducción de ojos rojos está iluminada (durante un segundo, aproximadamente) no es posible disparar, porque la lámpara está contrarrestando el efecto de ojos rojos. Para obtener los mejores resultados, haga que los sujetos miren a la lámpara de reducción de ojos rojos. Pruebe también a aumentar la iluminación en las escenas de interior y a fotografiar desde más cerca.
- Edite las imágenes utilizando la corrección del efecto de ojos rojos (📖69).

## La grabación de imágenes en la tarjeta de memoria tarda demasiado tiempo o el disparo continuo es más lento.

- Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (📖105).

## Los ajustes de disparo o los ajustes del menú FUNC. no están disponibles.

- Los elementos de ajuste disponibles varían según el modo de disparo. Consulte "Funciones disponibles en cada modo de disparo", "Menú FUNC." y "Ficha Disparo" (📖132 – 135).

## Grabación de vídeos

### El tiempo transcurrido que se muestra es incorrecto, o la grabación se interrumpe.

- Utilice la cámara para formatear la tarjeta de memoria, o cambie a una tarjeta que admita la grabación de alta velocidad. Tenga en cuenta que, aunque la indicación del tiempo transcurrido sea incorrecta, la longitud de los vídeos en la tarjeta de memoria corresponde al tiempo de grabación real (📖104, 📖139).

### Se muestra [📷] y la grabación se detiene automáticamente.

- La memoria intermedia interna de la cámara se llenó porque la cámara no pudo grabar en la tarjeta de memoria con la suficiente rapidez. Pruebe una de las acciones siguientes.
- Utilice la cámara para realizar un formateo a bajo nivel de la tarjeta de memoria (📖105).
- Baje la calidad de la imagen (📖35).
- Cambie a una tarjeta de memoria que admita la grabación de alta velocidad (📖139).

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Reproducción

### No es posible la reproducción.

- Quizá no sea posible reproducir imágenes o vídeos si se utiliza un ordenador para cambiar el nombre de los archivos o alterar la estructura de las carpetas.

### La reproducción se detiene o el sonido salta.

- Cambie a una tarjeta de memoria que haya formateado a bajo nivel con la cámara (📖105).
- Puede que haya breves interrupciones cuando reproduzca vídeos copiados en tarjetas de memoria de baja velocidad de lectura.
- Al reproducir vídeos en un ordenador, es posible que se omitan fotogramas y que haya saltos de audio si el rendimiento del ordenador no es el adecuado.

### No se reproduce el sonido durante la reproducción de vídeo.

- Ajuste el volumen (📖57) si ha activado [Mute] (📖101) o si el sonido del vídeo es débil.

## Tarjeta de memoria

### No se reconoce la tarjeta de memoria.

- Reinicie la cámara con la tarjeta de memoria dentro (📖20).

## Ordenador

### No se puede transferir imágenes al ordenador.

Cuando intente transferir imágenes al ordenador mediante un cable, pruebe a reducir la velocidad de transferencia de la manera siguiente.

- Pulse el botón [▶] para entrar en el modo de reproducción. Mantenga pulsado el botón [MENU] mientras pulsa los botones [▲] y [⊕] al mismo tiempo. En la siguiente pantalla, pulse los botones [◀][▶] para elegir [B] y, a continuación, pulse el botón [⊕].

## Wi-Fi

### No puedo acceder al menú Wi-Fi pulsando el botón [(Ⓜ)].

- El menú Wi-Fi no se puede mostrar mientras la cámara esté conectada a una impresora o a un ordenador con un cable. Desconecte el cable.

### No se puede añadir un dispositivo/destino.

- Se puede añadir a la cámara un total de 20 elementos con información de conexión. Elimine primero de la cámara la información de conexión que no necesite y luego podrá añadir nuevos dispositivos/destinos (📖97).
- Utilice un ordenador o un smartphone para registrar servicios web (📖83).
- Para añadir un smartphone, instale primero la aplicación dedicada Camera Connect en su smartphone (📖71).
- Para añadir un ordenador, instale primero el software CameraWindow en su ordenador. Compruebe también el entorno y los ajustes del ordenador y de Wi-Fi (📖78, 79).
- No utilice la cámara cerca de fuentes de interferencias para la señal Wi-Fi, tales como hornos de microondas, dispositivos Bluetooth u otros equipos que funcionen en la banda de 2,4 GHz.
- Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no haya ningún objeto entre los dispositivos.

### No se puede conectar con el punto de acceso.

- Confirme que el canal del punto de acceso esté ajustado en un canal compatible con la cámara (📖140). Tenga en cuenta que, en lugar de usar la asignación automática de canales, es aconsejable especificar manualmente un canal compatible.

### No se pueden enviar imágenes.

- El dispositivo de destino no tiene suficiente espacio de almacenamiento. Aumente el espacio de almacenamiento en el dispositivo de destino y vuelva a enviar las imágenes.
- El conmutador de protección contra escritura de la tarjeta de memoria de la cámara de destino está ajustado en la posición de bloqueo. Deslice el conmutador de protección contra escritura a la posición de desbloqueo.
- No se puede enviar imágenes a CANON iIMAGE GATEWAY u otros servicios web si se mueven o se cambia el nombre de los archivos de imagen o las carpetas en el ordenador que recibió las imágenes enviadas mediante Sincr. Imagen a través de un punto de acceso (📖93). Antes de mover o cambiar de nombre estos archivos de imagen o carpetas en el ordenador, asegúrese de que las imágenes se hayan enviado ya a CANON iIMAGE GATEWAY u otros servicios web.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## No se pueden redimensionar las imágenes para el envío.

- Las imágenes no se pueden cambiar de tamaño para que sean mayores que el ajuste de píxeles de grabación de su tamaño original.
- Los vídeos no se pueden redimensionar.

## Las imágenes tardan mucho tiempo en enviarse./La conexión inalámbrica se interrumpe.

- Si se envían varias imágenes a la vez, pueden tardar mucho tiempo en enviarse. Pruebe a redimensionar la imagen para reducir el tiempo de envío (📖92).
- Los vídeos pueden tardar mucho tiempo en enviarse.
- No utilice la cámara cerca de fuentes de interferencias para la señal Wi-Fi, tales como hornos de microondas, dispositivos Bluetooth u otros equipos que funcionen en la banda de 2,4 GHz. Tenga en cuenta que es posible que las imágenes tarden más tiempo en enviarse incluso cuando se muestre [Y,il].
- Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no haya ningún objeto entre los dispositivos.

## Tras añadir CANON IMAGE GATEWAY a la cámara no se recibe ningún mensaje de notificación en el ordenador o en el smartphone.

- Asegúrese de que la dirección de correo electrónico introducida sea correcta e intente añadir el destino de nuevo.
- Compruebe los ajustes de correo electrónico en el ordenador o en el smartphone. Si están configurados para bloquear el correo electrónico procedente de determinados dominios, quizá no pueda recibir el mensaje de notificación.

## Deseo borrar la información de conexión Wi-Fi antes de desechar la cámara o dársela a otra persona.

- Reinicie la configuración de Wi-Fi (📖98).

## Mensajes en pantalla

Si se muestra un mensaje de error, responda de la manera siguiente.

### Disparo o reproducción

#### No hay tarjeta

- Es posible que se haya introducido la tarjeta de memoria con la orientación incorrecta. Introduzca de nuevo la tarjeta de memoria con la orientación correcta (📖11).

#### Tarjeta mem. bloqueada

- El conmutador de protección contra escritura de la tarjeta de memoria está situado en la posición de bloqueo. Cambie el conmutador de protección contra escritura a la posición de desbloqueo (📖11).

#### No se puede grabar

- Se intentó disparar sin una tarjeta de memoria en la cámara. Para disparar, introduzca una tarjeta de memoria con la orientación correcta (📖11).

#### Error tarjeta memoria (📖105)

- Si se muestra el mismo mensaje de error incluso después de haber formateado una tarjeta de memoria compatible (📖2) y haberla insertado con la orientación correcta (📖11), póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

#### Espacio insuf. en tarjeta

- No hay espacio libre suficiente en la tarjeta de memoria para disparar (📖25, 37, 44) o editar imágenes (📖68 – 69). Borre imágenes que no necesite (📖64) o introduzca una tarjeta de memoria con suficiente espacio libre (📖11).

#### Cargar batería (📖10)

#### No hay imágenes

- La tarjeta de memoria no contiene ninguna imagen que se pueda mostrar.

#### Elemento protegido (📖61)

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Imagen no identificada/JPEG incompatible/Imagen demasiado grande/ No se puede reproducir MOV/No se puede reproducir MP4

- Las imágenes incompatibles o dañadas no se pueden mostrar.
- Puede que no sea posible mostrar imágenes que se hayan editado o cuyo nombre se haya cambiado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara.

## ¡No se puede ampliar!/No se puede girar/No se puede modificar imagen/No se puede modificar/Imagen no seleccionable

- Puede que las siguientes funciones no estén disponibles para imágenes cuyo nombre se haya cambiado o que ya se hayan editado en un ordenador, o imágenes captadas con otra cámara. Tenga en cuenta que las funciones con un asterisco (\*) no están disponibles para vídeos.  
Ampliar\* (📖60), Girar\* (📖66), Editar\* (📖68 – 69), Lista de impresión\* (📖119) y Configuración del fotolibro\* (📖121).

## Superado límite selección

- Se seleccionó más de 998 imágenes para la lista de impresión (📖119) o la configuración del fotolibro (📖121). Elija como máximo 998 imágenes.
- No se pudo guardar correctamente los ajustes de lista de impresión (📖119) o de configuración del fotolibro (📖121). Disminuya el número de imágenes seleccionadas y vuelva a intentarlo.
- Intentó elegir más de 500 imágenes en Proteger (📖61), Borrar (📖64), Favoritos (📖67), Lista de impresión (📖119) o Configuración del fotolibro (📖121).

## ¡ Error de nombre !

- No se pudo crear la carpeta o no se pudo grabar imágenes, porque se ha alcanzado el número máximo admitido de carpetas (999) para almacenar imágenes en la tarjeta y se ha alcanzado el número máximo admitido de imágenes (9999) en las carpetas. En la ficha [📁], cambie [Número archivo] a [Auto Reset] (📖105) o formatee la tarjeta de memoria (📖104).

## Error de objetivo

- Este error puede producirse si se sujeta el objetivo mientras se está moviendo o cuando se utiliza la cámara en lugares con polvo o arena.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada. En este caso, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

## Detectado un error en cámara (número de error)

- Si aparece este mensaje de error inmediatamente después de un disparo, es posible que la imagen no se haya guardado. Cambie al modo de reproducción para comprobar la imagen.
- Si este error aparece con frecuencia, puede indicar que la cámara está dañada. En este caso, anote el número de error (*Exx*) y póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

## Error Fichero

- Quizá no se pueda imprimir correctamente (📖115) las fotos de otras cámaras o las imágenes que se hayan alterado utilizando software de ordenador, aunque la cámara esté conectada a la impresora.

## Error impresión

- Compruebe el ajuste de tamaño de papel (📖117). Si se muestra este mensaje de error cuando el ajuste es correcto, reinicie la impresora y complete de nuevo el ajuste en la cámara.

## Absorbedor de tinta lleno

- Póngase en contacto con un Servicio de asistencia al cliente de Canon para recibir ayuda para sustituir el absorbedor de tinta.

## Wi-Fi

### Conexión fallida

- No se ha reconocido ningún punto de acceso. Compruebe la configuración del punto de acceso (📖79).
- No se ha podido encontrar un dispositivo. Apague la cámara y vuélvala a encender, e intente conectarse de nuevo.
- Compruebe el dispositivo al que desee conectarse y asegúrese de que esté listo para la conexión.

### Imposible determinar pto acceso

- Se han pulsado simultáneamente los botones WPS de muchos puntos de acceso. Pruebe a conectarse de nuevo.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## No se han encontrado puntos de acceso

- Asegúrese de que el punto de acceso esté encendido.
- A la hora de conectarse manualmente a un punto de acceso, asegúrese de haber introducido el SSID correcto.

## Contraseña incorrecta/Ajustes seguridad Wi-Fi incorrectos

- Compruebe la configuración de seguridad del punto de acceso (📖79).

## Conflicto direcciones IP

- Restablezca la dirección IP para que no entre en conflicto con otra.

## Desconectado/Archivo(s) no recibido(s)/Envío fallido

- Es posible que se encuentre en un entorno donde se obstruyan las señales Wi-Fi.
- Evite utilizar la función Wi-Fi de la cámara cerca de hornos de microondas, dispositivos con Bluetooth y otros dispositivos que funcionen en la banda de 2,4 GHz.
- Acerque la cámara al otro dispositivo con el que está intentando conectar (tal como el punto de acceso) y asegúrese de que no haya ningún objeto entre los dispositivos.
- Asegúrese de que el dispositivo conectado no esté experimentando errores.

## Envío fallido

### Error tarjeta memoria

- Si se muestra el mismo mensaje de error aunque se haya insertado una tarjeta de memoria formateada con la orientación correcta, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.

## Archivo(s) no recibido(s)

### Espacio insuf. en tarjeta

- No hay suficiente espacio libre en la tarjeta de memoria de la cámara de destino para recibir imágenes. Borre imágenes para crear espacio en la tarjeta de memoria o inserte una tarjeta de memoria con espacio suficiente.

## Archivo(s) no recibido(s)

### Tarjeta mem. bloqueada

- El conmutador de protección contra escritura de la tarjeta de memoria de la cámara que recibirá las imágenes está situado en la posición de bloqueo. Deslice el conmutador de protección contra escritura a la posición de desbloqueo.

## Archivo(s) no recibido(s)

### ¡ Error de nombre !

- Cuando en la cámara de recepción se ha alcanzado el número máximo de carpetas (999) y el de imágenes (9999), no se pueden recibir imágenes.

## Espacio insuf. en servidor

- Elimine imágenes innecesarias cargadas en CANON IMAGE GATEWAY para crear espacio.
- Guarde las imágenes enviadas mediante Sincr. Imagen (📖93) en el ordenador.

## Comprobar configuración de red

- Asegúrese de que el ordenador pueda conectarse a Internet mediante la configuración de red actual.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios


Apéndice

Índice



## Información en pantalla

### Disparo (Pantalla de información)



- 1 Nivel de la batería (130)
- 2 Balance de blancos (47)
- 3 Modo de avance (34)
- 4 Modo Eco (102)
- 5 Autodisparador (32)
- 6 Advertencia de movimiento de la cámara (28)
- 7 Método de medición (46)
- 8 Ajuste de píxeles de grabación (35)
- 9 Disparos que se pueden tomar (139)
- 10 Calidad de vídeo (35)
- 11 Tiempo restante (139)
- 12 Ampliación del zoom digital (30)
- 13 Recuadro AF (49), Recuadro de medición puntual AE (46)
- 14 Intervalo de enfoque (48, 49)
- 15 Modo de disparo (132), Icono de escena (29)
- 16 Modo de flash (34, 52)
- 17 Fecha (31)
- 18 Velocidad ISO (46)
- 19 i-Contrast (47)
- 20 Reticula (53)

- 21 Bloqueo AE (45)
- 22 Velocidad de obturación
- 23 Valor de apertura
- 24 Nivel de compensación de la exposición (45)
- 25 Barra del zoom (26)
- 26 Zona horaria (102)
- 27 Estabilización de imagen (54)

### Nivel de la batería

Un icono o un mensaje en la pantalla indica el nivel de carga de la batería.

Pantalla	Detalles
	Carga suficiente
	Ligeramente agotada, pero suficiente
	Casi agotada, cargue pronto la batería
[Cargar batería]	Agotada, cargue la batería inmediatamente

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste


Accesorios

Apéndice

Índice



## Reproducción (Pantalla de información detallada)



- |  |  |  |
|--|--|--|
| 1 Vídeos (📖26, 57)                                     | 7 Edición de imágenes (📖68 – 69)                     | 13 N°. de imagen actual / N°. total de imágenes  |
| 2 Modo de disparo (📖132)                               | 8 Ajuste de píxeles de grabación (📖35), MP4 (vídeos) | 14 Velocidad de obturación (imágenes fijas), Calidad de imagen / Frecuencia de fotogramas (vídeos) (📖35) |
| 3 Velocidad ISO (📖46), Velocidad de reproducción (📖40) | 9 Sincr. Imagen (📖93)                                | 15 Valor de apertura   |
| 4 Nivel de compensación de la exposición (📖45)         | 10 Nivel de la batería (📖130)                        | 16 Flash (📖52)   |
| 5 Balance de blancos (📖47)                             | 11 Método de medición (📖46)                          | 17 Intervalo de enfoque (📖48, 49)  |
| 6 Histograma (📖58)                                     | 12 Número de carpeta – Número de archivo (📖105)      | 18 Tamaño de archivo   |

- |   |                                   |                                |
|---|-----------------------------------|--------------------------------|
| 19 Imágenes fijas: ajuste de píxeles de grabación (📖139)<br>Vídeos: tiempo de reproducción (📖139) | 20 Protección (📖61)               | 23 i-Contrast (📖47, 68)        |
|   | 21 Favoritas (📖67)                | 24 Fecha/hora de disparo (📖12) |
|   | 22 Corrección de ojos rojos (📖69) |                                |



• Es posible que parte de la información no esté disponible cuando se utilice un televisor como pantalla (📖111).

## Resumen del panel de control de vídeos en “Visualización” (📖57)

↶	Salir
▶	Visualizar
▶	Cámara lenta (pulse los botones [◀▶]) para ajustar la velocidad de reproducción. No se reproduce ningún sonido.)
◀	Saltar atrás* (para continuar saltando hacia atrás, mantenga pulsado el botón [⏮].)
◀◀	Anterior fotograma (para retroceder rápidamente, mantenga pulsado el botón [⏪].)
▶▶	Siguiente fotograma (para avanzar rápidamente, mantenga pulsado el botón [⏩].)
▶	Saltar adelante* (para continuar saltando hacia delante, mantenga pulsado el botón [⏭].)
🖨	Aparece cuando se conecta la cámara a una impresora compatible con PictBridge (📖115).

\* Muestra el fotograma de, aproximadamente, 4 seg., antes o después del fotograma actual.



• Para saltar adelante o atrás durante la reproducción de vídeo, pulse los botones [◀▶].

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Tablas de funciones y menús

### Funciones disponibles en cada modo de disparo

Función	Modo de disparo														
	AUTO	P													
Flash  (34, 52)	A	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		*1	○	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fecha  (31)	Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Fecha / Fecha y Hora	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	○
Presentación de la pantalla  (21)	Sin pantalla de información	○	○	○	–	○	–	–	–	–	○	○	○	○	○
	Pantalla de información	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1 No disponible, pero cambia a en algunos casos.

○ Disponible o ajustado automáticamente. – No disponible.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## Menú FUNC.

Función	Modo de disparo														
	AUTO	P													
Med. de luz <a href="#">(46)</a>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Balance de blancos <a href="#">(47)</a>	AWB	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		-	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	○	
Velocidad ISO <a href="#">(46)</a>	AUTO	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
	100, 200, 400, 800, 1600	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
Compensación de la exposición <a href="#">(45)</a>		-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	
Autodisparador <a href="#">(32)</a>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ajustes del autodisparador <a href="#">(33)</a>	Retardo*1	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Disparos*2	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Intervalo de enfoque <a href="#">(48, 49)</a>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	-	○	
Modo de avance <a href="#">(34)</a>		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	

\*1 No se puede ajustar en 0 segundos en los modos sin selección del número de disparos.

\*2 Un disparo (no se puede modificar) en los modos sin selección del número de disparos.

○ Disponible o ajustado automáticamente. - No disponible.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



Función	Modo de disparo													
	AUTO	P												
Píxeles de grabación 35	L	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○
	M1M2S	○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○
	M	–	–	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–
	W	○	○	○	○	–	–	○	–	–	–	–	○	○
Calidad vídeo 35		○	○	○	○	○	○	*1	○	○	○	○	○	○

\*1 Se sincroniza con el ajuste de píxeles de grabación y se ajusta automáticamente 40).

○ Disponible o ajustado automáticamente. – No disponible.



## Ficha Disparo

		Modo de disparo													
		AUTO	P												
Función															
Inicio Auto fácil ( <a href="#">📖36</a> )															
Activ.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Desac.		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Recuadro AF ( <a href="#">📖49</a> )															
Cara AiAF		○	○	○	○	○	–	–	○	○	○	○	–	○	
AF Seguimiento		–	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	–	○	
Centro		–	○	○	–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	
Zoom Digital ( <a href="#">📖30, 53</a> )															
On		○	○	○	○	–	–	–	–	–	–	–	○	○	
Off		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AF Servo ( <a href="#">📖50</a> )															
Activ.		–	○	○	–	○	–	–	–	○	○	○	–	–	
Desac.		*1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
AF Continuo ( <a href="#">📖51</a> )															
Activ.		○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	–	○	
Desac.		–	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
Ajustes Luz ( <a href="#">📖36</a> )															
On		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	–	○
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
i-Contrast ( <a href="#">📖47</a> )															
Auto		○	○	–	–	○	–	–	–	–	–	–	–	–	
Off		–	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○	○	
Revisar imagen tras disparo ( <a href="#">📖53</a> )															
Mostrar hora	Off/Rápido/2 seg./4 seg./8 seg./Retención	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Mostrar info	Off	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Detallado	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1 [Activ.] cuando se detecta movimiento del sujeto.

○ Disponible o ajustado automáticamente. – No disponible.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi













Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



Función		Modo de disparo													
		AUTO	P												
Reticula ( <a href="#">📖53</a> )															
On		–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Off		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Ajustes IS ( <a href="#">📖54</a> )															
Modo IS	Off/Continuo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Disp. simple	–	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IS Dinámico	1	○	○	○	○	○	○	–	○	○	○	○	○	○	○
	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Fecha  ( <a href="#">📖31</a> )		Consulte "Funciones disponibles en cada modo de disparo" ( <a href="#">📖132</a> ).													

○ Disponible o ajustado automáticamente. – No disponible.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Índice Ficha Configuración

Elemento	Página de referencia	Elemento	Página de referencia
Mute	101	Formatear	104
Volumen	101	Número archivo	105
Trucos/consejos	101	Crear carpeta	106
Fecha/Hora	101	Unidades	106
Zona horaria	102	Sistema vídeo	112
Obj. retraído	102	Conexión Wi-Fi	70
Modo Eco	102	Ajustes inalámbricos	70
Ahorro energía	20, 103	Pantalla logo certificación	106
Lumin. pantalla	104	Idioma	14
Imagen Inicio	104	Reiniciar todo	107

## Índice Ficha Reproducción

Elemento	Página de referencia	Elemento	Página de referencia
Mostrar diapos	60	i-Contrast	68
Borrar	64	Correc. Ojos Rojos	69
Proteger	61	Redimensionar	68
Girar	66	Transición	57
Favoritas	67	Rotación Auto	66
Configur. fotolibro	121	Volver a	57

## Índice Ficha Impresión

Elemento	Página de referencia	Elemento	Página de referencia
Imprimir	–	Selec. todas imágenes	120
Selec. imág. y cant.	120	Cancel. todas selec.	120
Seleccionar Rango	120	Ajustes impresión	119

## Índice Menú FUNC. de modo de reproducción

Elemento	Página de referencia	Elemento	Página de referencia
Girar	66	Reprod. vídeo	57
Proteger	61	Búsqueda imág.	59
Favoritas	67	Mostrar diapos	60
Imprimir	115		

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## Precauciones de uso

- La cámara es un dispositivo electrónico de alta precisión. Evite dejarla caer y someterla a impactos fuertes.
- No ponga la cámara cerca de imanes, motores u otros dispositivos que generen campos electromagnéticos fuertes, que pueden provocar averías o borrar los datos de las imágenes.
- Si le caen gotas de agua o se adhiere suciedad a la cámara o a la pantalla, límpiela con un paño suave y seco o un paño para limpiar gafas. No la frote demasiado ni la fuerce.
- Para limpiar la cámara o la pantalla, no utilice jamás limpiadores que contengan disolventes orgánicos.
- Utilice un cepillo con pera para eliminar el polvo del objetivo. Si le resulta difícil limpiarla, póngase en contacto con el Servicio de asistencia al cliente de Canon.
- Para evitar que se forme condensación en la cámara después de cambios repentinos de temperatura (cuando se transfiera la cámara de ambientes fríos a ambientes cálidos), ponga la cámara en una bolsa de plástico hermética con cierre y deje que se adapte gradualmente a la temperatura antes de extraerla de la bolsa.
- Si se forma condensación en la cámara, deje de utilizarla inmediatamente. Si continúa utilizando la cámara en este estado puede dañarla. Extraiga la batería y la tarjeta de memoria y espere hasta que la humedad se haya evaporado antes de volver a utilizarla.
- Guarde las baterías sin utilizar en una bolsa de plástico u otro recipiente. Para mantener el rendimiento de la batería si no va a utilizarla durante algún tiempo, cárguela más o menos una vez al año y, a continuación, utilice la cámara hasta que se agote la energía antes de guardar la batería.

## Especificaciones

### Sensor de imagen

Tamaño de imagen..... Tipo 1/2,3

Píxeles efectivos de la cámara

(Es posible que el número de píxeles se reduzca debido

al procesamiento de imagen.) ..... Aprox. 20,0 megapíxeles

Píxeles totales ..... Aprox. 20,5 megapíxeles

### Objetivo

Distancia focal

(equivalente en película de 35 mm)..... 4,3 – 43,0 mm (24 – 240 mm)

Ampliación del zoom ..... 10x

Intervalo de disparo (medido desde el extremo del objetivo)

Modo de disparo	Intervalo de enfoque	Gran angular máximo (⊞)	Teleobjetivo máximo (⊞)
AUTO	–	1 cm – infinito	1,0 m – infinito
Diferente de lo anterior		5 cm – infinito	1,0 m – infinito
		1 – 50 cm	–
		3,0 m – infinito	3,0 m – infinito

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## ■ Obturador

Velocidad de obturación

Modo Auto (ajustes automáticos)

Tv máx..... 1 seg.

Tv mín. .... 1/2000 seg.

Intervalo en todos los modos de disparo

Tv máx..... 15 seg.

Tv mín. .... 1/2000 seg.

Valores de Tv disponibles

Modo de disparo..... Modo de exposición lenta  
15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3,2, 2,5, 2,  
1,6, 1,3, 1

## ■ Abertura

Número f

Gran angular ..... 3,0 / 9,0

Teleobjetivo ..... 6,9 / 20,0

## ■ Flash

Flash incorporado

Alcance del flash (gran angular máx.)

Punto más cercano ..... 50,0 cm

Punto más lejano..... 4,0 m

Alcance del flash (teleobjetivo)

Punto más cercano ..... 1,0 m

Punto más lejano..... 2,0 m

## ■ Pantalla

Tipo..... Cristal líquido en color TFT

Tamaño de pantalla ..... 6,8 cm (2,7 pulg.)

Píxeles efectivos..... Aprox. 230 000 puntos

## ■ Disparo

Zoom digital

Ampliación ..... Aprox. 4x

Máximo con zoom óptico..... Aprox. 40x

Distancia focal

(Teleobjetivo,  
equivalente en película de 35 mm)..... Equivalente a aprox. 960 mm

ZoomPlus

(Número de píxeles de grabación L)..... Aprox. 20x

Disparo continuo

Velocidad de disparo\*

Auto/P, continuo normal

Velocidad de disparo continuo .... Máx. aprox. 0,8 disparos/seg.

Modo de luz escasa

Velocidad de disparo continuo .... Máx. aprox. 2,2 disparos/seg.

\* La velocidad de disparo continuo puede ralentizarse debido a los siguientes factores:

Valor Tv/Valor Av/Condiciones del sujeto/Condiciones de iluminación/Uso del flash/Posición del zoom

## ■ Grabación

Formato de archivo..... Compatible con DPOF compatible  
con DCF (Versión 1.1)

Tipo de datos

Imágenes fijas

Formato de grabación ..... Exif 2.3 (DCF 2.0)

Imagen ..... Solo JPEG

Videos

Formato de grabación ..... MP4

Vídeo ..... MPEG-4 AVC/H.264

Audio ..... MPEG-4 AAC-LC (monoaural)

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



Píxeles grabados, número de disparos por tarjeta de memoria

Imágenes fijas

Utilizando una tarjeta de memoria de 16 GB (disparos aprox.)

<b>L</b>	3017
<b>M</b>	10798
<b>M1</b>	5925
<b>M2</b>	16755
<b>S</b>	80988
<b>W</b>	4015

Vídeo

Utilizando una tarjeta de memoria de 16 GB

Píxeles	Tamaño de archivo de grabación	Tiempo grabable por tarjeta de memoria de 16 GB (aprox.)	Tiempo de grabación de clip único (aprox.)
<b>Full HD</b> (1280 x 720)	1624 KB/seg.	2 h. 35 min. 37 seg.	29 min. 59 seg.
<b>Full VGA</b> (640 x 480)	450 KB/seg.	8 h. 25 min. 48 seg.	1 h.

- El disparo continuo es posible hasta que la tarjeta de memoria se llena o la longitud de grabación de un vídeo alcanza aproximadamente 29 minutos y 59 segundos.

## Alimentación

Batería ..... NB-11L

<b>Número de disparos de imagen fija (según CIPA)</b>	Aprox. 190 disparos
<b>Número de disparos de imagen fija (modo Eco activo)</b>	Aprox. 245 disparos
<b>Tiempo de grabación de vídeo (según CIPA)</b>	Aprox. 50 min.
<b>Tiempo de reproducción*</b>	Aprox. 4 h.

\* Tiempo cuando se reproduce una presentación de diapositivas de imágenes fijas.

## Interfaz

Por cable

Terminal digital

(compatible con USB de alta velocidad)..... Mini-B

Salida de vídeo analógico (NTSC/PAL)

Salida de audio analógico ..... Monoaural

Inalámbrica

NFC ..... Compatible con etiquetas NFC

Forum tipo 3/4 (Dinámicas)

Wi-Fi

Cumplimiento de estándares..... IEEE 802.11b/g/n

Frecuencia de transmisión

Frecuencia ..... 2,4 GHz

Canales ..... 1–11 c.

Seguridad

Modo de infraestructura ..... WPA2-PSK (AES/TKIP),  
WPA-PSK (AES/TKIP), WEP  
\* Compatible con Wi-Fi Protected  
Setup (Configuración protegida  
de Wi-Fi)

Modo punto de  
acceso de cámara..... WPA2-PSK (AES)

Modo ad hoc ..... WPA2-PSK (AES)

## Entorno de funcionamiento

Temperatura ..... Mín. 0 °C,  
Máx. 40 °C

## Dimensiones (según CIPA)

An. .... 95,3 mm

Al. .... 56,8 mm

Pr. .... 23,6 mm

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice





## ■ **Peso (según CIPA)**

Solo el cuerpo de la cámara.....Aprox. 122 g

Incluidas la batería,  
la tarjeta de memoria.....Aprox. 137 g

## ■ **Batería NB-11L**

Tipo:	Batería recargable de ion-litio
Voltaje nominal:	3,6 V CC
Capacidad nominal:	680 mAh
Ciclos de carga:	Aprox. 300 veces
Temperaturas de funcionamiento:	0 – 40 °C

## ■ **Cargador de batería CB-2LF/CB-2LFE**

Entrada nominal:	100 – 240 V CA (50/60 Hz)
Salida nominal:	4,2 V CC, 0,41 A
Tiempo de carga:	Aprox. 2 horas
Temperaturas de funcionamiento:	5 – 40 °C

- El tamaño, el peso y el número de disparos disponibles se basan en las directrices de medición de CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- En algunas condiciones de disparo, el número de disparos y el tiempo de grabación pueden ser inferiores a los mencionados anteriormente.
- Número de disparos/tiempo con la batería completamente cargada.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



# Índice

<b>A</b>	<b>C</b>
Accesorios ..... 110	Cable AV ..... 110, 111
AF Seguimiento ..... 50	Cámara
AF Servo ..... 50	Reiniciar todo ..... 107
Ahorro de energía ..... 20	Cambio de tamaño de las imágenes ... 68
Alimentación ..... 110	Camera Connect ..... 71
→ Batería	CameraWindow ..... 78
→ Cargador de batería	CANON IMAGE GATEWAY ..... 71, 83
Autodisparador ..... 32	Cara AiAF (modo del recuadro AF) .... 49
Autodisparador de 2 segundos ..... 33	Cargador de batería ..... 2, 110
Autodisparador de cara	Centro (modo del recuadro AF) ..... 50
(modo de disparo) ..... 42	Color (balance de blancos) ..... 47
Auto fácil ..... 15, 26	Conexión mediante un punto
	de acceso ..... 79
	Configuración del fotolibro ..... 121
	Contenido del paquete ..... 2
	Correa ..... 2, 10
	Correa de muñeca → Correa
	Corrección de ojos rojos ..... 69
	<b>D</b>
	Disparo
	Fecha/hora de disparo
	→ Fecha/hora
	Información de disparo ..... 130
	Disparo continuo ..... 34
	Disparo con visión directa remota ..... 96
	DPOF ..... 119

<b>E</b>
Edición
Cambio de tamaño de
las imágenes ..... 68
Corrección de ojos rojos ..... 69
i-Contrast ..... 68
Edición o borrado de información
de conexión ..... 97
Efecto cámara de juguete
(modo de disparo) ..... 41
Efecto miniatura (modo de disparo) ... 40
Efecto ojo de pez (modo de disparo) ... 39
Efecto póster (modo de disparo) ..... 39
Enfoque
AF Servo ..... 50
Recuadros AF ..... 49
Envío de imágenes ..... 90
Envío de imágenes a otra cámara ..... 89
Envío de imágenes a servicios web .... 83
Envío de imágenes a una impresora ... 87
Envío de imágenes a un ordenador ... 78
Envío de imágenes a un smartphone ... 71
Estabilización de imagen ..... 54
Exposición
Compensación ..... 45
Exposición lenta (modo de disparo) .... 43

<b>F</b>
Favoritas ..... 67
Fecha/hora
Adición de fechas ..... 31
Configuración ..... 12
Hora mundial ..... 102
Modificación ..... 13
Pila del reloj ..... 14
Flash
Desactivación del flash ..... 34, 52
On ..... 52
Sincronización lenta ..... 52
Fuegos artificiales
(modo de disparo) ..... 38
Funciones Wi-Fi ..... 70

<b>G</b>
Guardar imágenes en
un ordenador ..... 78, 113

<b>H</b>
Hora mundial ..... 102

<b>I</b>
i-Contrast ..... 47, 68
Idioma de la pantalla ..... 14
Imágenes
Borrado ..... 64
Período de visualización ..... 53
Protección ..... 61
Reproducción → Visualización
Impresión ..... 115
Indicador ..... 24, 36
Infinito (intervalo de enfoque) ..... 49

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



Intervalo de enfoque	
Infinito.....	49
Macro .....	48

## L

Luz escasa (modo de disparo).....	38
-----------------------------------	----

## M

Macro (intervalo de enfoque).....	48
Mensajes de error.....	127
Menú	
Operaciones básicas.....	23
Tabla.....	132

Menú FUNC.	
------------	--

Operaciones básicas.....	22
Tabla.....	133, 137

Menú Wi-Fi .....	75
------------------	----

Método de medición .....	46
--------------------------	----

Modo Auto (modo de disparo) .....	15, 26
-----------------------------------	--------

Modo de avance.....	34
---------------------	----

Modo Eco .....	102
----------------	-----

Modo punto de acceso de cámara .....	77
--------------------------------------	----

Monocromo (modo de disparo) .....	41
-----------------------------------	----

## N

Numeración de archivos.....	105
-----------------------------	-----

## P

P (modo de disparo).....	45
--------------------------	----

Panorámica (ajuste de píxeles de grabación) .....	35
--	----

Pantalla	
Iconos.....	130, 131
Idioma de la pantalla .....	14
Menú → Menú FUNC., Menú	

Pantalla de TV .....	111
----------------------	-----

PictBridge .....	110, 115
------------------	----------

Pilas → Fecha/hora (pila del reloj)	
-------------------------------------	--

Píxeles de grabación (tamaño de imagen) .....	35
--	----

Presentación de diapositivas.....	60
-----------------------------------	----

Programa AE .....	45
-------------------	----

Protección.....	61
-----------------	----

## R

Recorte .....	116
---------------	-----

Recuadros AF.....	49
-------------------	----

Reiniciar todo.....	107
---------------------	-----

Reproducción → Visualización	
------------------------------	--

Retícula .....	53
----------------	----

Retrato (modo de disparo).....	38
--------------------------------	----

Rotación .....	66
----------------	----

## S

Sincr. Imagen.....	93
--------------------	----

Software	
Guardar imágenes en un ordenador.....	78, 113
Instalación .....	78, 113

Solución de problemas.....	124
----------------------------	-----

Sonidos.....	101
--------------	-----

Super intensos (modo de disparo) .....	39
--	----

## T

Tarjetas de memoria.....	2
--------------------------	---

Tiempo de grabación.....	139
--------------------------	-----

Tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC	
----------------------------------	--

→ Tarjetas de memoria	
-----------------------	--

Terminal.....	111, 115
---------------	----------

## V

Valores predeterminados	
-------------------------	--

→ Reiniciar todo	
------------------	--

Velocidad ISO.....	46
--------------------	----

Viaje con la cámara.....	102
--------------------------	-----

Vídeos	
--------	--

Tiempo de grabación.....	139
--------------------------	-----

Vista ampliada .....	60
----------------------	----

Visualización.....	17, 57
--------------------	--------

Búsqueda de imágenes .....	59
----------------------------	----

Pantalla de índice.....	58
-------------------------	----

Pantalla de TV .....	111
----------------------	-----

Presentación de diapositivas .....	60
------------------------------------	----

Vista ampliada.....	60
---------------------	----

Visualización de imágenes de una en una .....	17, 57
--	--------

## Z

Zoom .....	15, 26, 30
------------	------------

Zoom digital.....	30, 53
-------------------	--------

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## ■ Precauciones para las funciones inalámbricas (Wi-Fi u otras)

- Países y regiones que permiten el uso de funciones inalámbricas
  - El uso de funciones inalámbricas está restringido en algunos países y regiones, y su uso ilegal puede ser sancionable bajo las normativas nacionales o locales. Para evitar el incumplimiento de las normativas sobre funciones inalámbricas, visite el sitio web de Canon para comprobar dónde se permite su uso. Tenga en cuenta que Canon no será responsable de ningún problema derivado del uso de funciones inalámbricas en otros países o regiones.
- Si llevara a cabo alguna de las acciones siguientes podría incurrir en sanciones legales:
  - Alterar o modificar el producto
  - Eliminar las etiquetas de certificación del producto
- Antes de exportar productos o tecnologías de la cámara reguladas por la Ley de intercambio y comercio con el extranjero (lo que incluye sacarlos de Japón o mostrarlos a personas que no residan en Japón), puede que sea necesario un permiso de exportación o transacción de servicios del gobierno japonés.
- Dado que este producto incluye elementos de cifrado americanos, queda sometido a la normativa de administración de exportaciones de los EE.UU. y no se puede exportar ni llevar a un país que se encuentre bajo embargo comercial de los EE.UU.
- Asegúrese de anotar la configuración de Wi-Fi que utilice. La configuración inalámbrica guardada en este producto puede cambiar o borrarse debido a un uso incorrecto del producto, a los efectos de las ondas de radio o la electricidad estática, a accidentes o a fallos de funcionamiento. Tenga en cuenta que Canon no se responsabilizará de los daños directos o indirectos ni la pérdida de ingresos resultantes de la degradación o la desaparición del contenido.
- Cuando transfiera la propiedad, deseche el producto o lo envíe a reparar, restablezca los ajustes inalámbricos predeterminados borrando los ajustes que haya introducido.

- Canon no ofrecerá compensación alguna por los daños resultantes de la pérdida o el robo del producto. Canon no se responsabilizará por los daños o pérdidas resultantes del acceso o el uso no autorizado de los dispositivos de destino registrados en este producto debidos a la pérdida o el robo del producto.
- No utilice las funciones inalámbricas de este producto cerca de equipos médicos o de otros equipos electrónicos. El uso de las funciones inalámbricas cerca de equipos médicos u otros equipos electrónicos puede afectar al funcionamiento de tales dispositivos.

## ■ Precauciones relativas a las interferencias por ondas de radio

- Este producto puede recibir interferencias de otros dispositivos que emitan ondas de radio. Para evitar interferencias, asegúrese de utilizar este producto lo más lejos posible de tales dispositivos o evite utilizar éstos al mismo tiempo que este producto.

## ■ Precauciones de seguridad

Dado que Wi-Fi utiliza ondas de radio para transmitir señales, se requieren precauciones de seguridad más estrictas que al utilizar un cable LAN. Tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice Wi-Fi.

- Utilice solo las redes para las que tenga autorización de uso. Este producto busca las redes Wi-Fi que hay en las inmediaciones y muestra los resultados en la pantalla. Puede que se muestren también redes para las que no tenga autorización de uso (redes desconocidas). No obstante, el intento de conectarse a estas redes o su uso podría considerarse un acceso no autorizado. Asegúrese de utilizar solo las redes para las que tenga autorización de uso y no intente conectarse a otras redes desconocidas.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



Si no se configuran debidamente los ajustes de seguridad, pueden producirse los siguientes problemas:

- Control de las transmisiones

Terceras partes con malas intenciones pueden controlar sus transmisiones por Wi-Fi e intentar obtener los datos que envíe.

- Acceso no autorizado a la red

Terceras partes con malas intenciones pueden obtener un acceso no autorizado a la red que usted utiliza para robar, modificar o destruir información. Además, usted podría resultar víctima de otros tipos de acceso no autorizado, como la suplantación de identidad (es decir, una persona asume una identidad para acceder a información no autorizada) o ataques de trampolín (es decir, una persona accede a su red sin autorización para utilizarla como trampolín y encubrir sus huellas al infiltrarse en otros sistemas).

Para evitar que se produzcan estos tipos de problemas, asegure bien su red Wi-Fi.

Solo debe utilizar la función Wi-Fi de esta cámara si entiende bien la seguridad Wi-Fi. Cuando establezca los ajustes de seguridad, debe mantener un equilibrio entre los riesgos y la comodidad.

## ■ Software de terceros

- [expat.h](http://expat.h)

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center  
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

## ■ Información personal y precauciones de seguridad

Si se guarda en la cámara información personal o ajustes de seguridad de Wi-Fi tales como contraseñas, etc., tenga en cuenta que tal información y tales ajustes pueden permanecer en la cámara.

Cuando transfiera la cámara a otra persona, la deseche o la envíe a reparar, asegúrese de adoptar las medidas siguientes para evitar que tal información y tales ajustes se filtren.

- Elija [Restablecer configuración] en los ajustes de Wi-Fi para borrar la información de seguridad de Wi-Fi registrada.

Antes de usar la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos de disparo

Modo P

Modo de reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice



## ■ Marcas comerciales y licencias

- Microsoft y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation, registradas en los Estados Unidos y/o en otros países.
  - Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y en otros países.
  - App Store, iPhone y iPad son marcas comerciales de Apple Inc.
  - El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
  - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ y Wi-Fi Protected Setup™ son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
  - La Marca N es una marca comercial o una marca comercial registrada de NFC Forum, Inc. en Estados Unidos y en otros países.
  - Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.
  - Este dispositivo incorpora la tecnología exFAT bajo licencia de Microsoft.
  - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- \* Aviso mostrado en inglés según lo requerido.

## ■ Exención de responsabilidad

- La reproducción no autorizada de esta guía está prohibida.
- Todas las medidas se basan en estándares de prueba de Canon.
- La información, así como las especificaciones y el aspecto del producto, pueden cambiar sin previo aviso.
- Las ilustraciones y capturas de pantalla de esta guía pueden diferir ligeramente de las que aparezcan en el equipo real.
- No obstante lo anterior, Canon no será responsable por ninguna pérdida que pueda derivarse del uso de este producto.

Antes de usar  
la cámara

Guía básica

Guía avanzada

Nociones básicas  
sobre la cámara

Modo Auto

Otros modos  
de disparo

Modo P

Modo de  
reproducción

Funciones Wi-Fi

Menú de ajuste

Accesorios

Apéndice

Índice

