

2

* Cette procédure est décrite pour Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.2.0. Dans des versions différentes, suivez les instructions relatives à l'application pour procéder à la configuration.

➔ **C**



- Cliquez sur **Télécharger** à partir de l'ordinateur auquel vous voulez connecter l'imprimante.

Canon

Vous pouvez afficher cette page en plusieurs langues et une combinaison de couleurs distinctes. Cliquez sur l'icône à droite pour afficher la langue de préférence.

Le texte de cette page est affiché temporairement en français. Cliquez sur l'icône à droite pour sélectionner la langue de préférence. Le contenu sera automatiquement converti. Ainsi, toutes les instructions à l'écran pour un produit Canon.



A line drawing of a laptop with a CD or DVD being inserted into its disc drive. A large black arrow points from the disc towards the laptop's drive.

Liste d'installation des logiciels

Les logiciels installés sur votre ordinateur. Cliquez sur un logiciel pour sélectionner des options de configuration.

Nom	Version	Date
Lecteur de DVD	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de CD	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de CD-ROM	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de DVD-ROM	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de CD-ROM	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de DVD-ROM	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de CD-ROM	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de DVD-ROM	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de CD-ROM	1.0.0.0	10/10/2000
Lecteur de DVD-ROM	1.0.0.0	10/10/2000

Ajouter un logiciel **Supprimer un logiciel** **Ajouter un lecteur de CD-ROM** **Ajouter un lecteur de DVD-ROM** **Ajouter un lecteur de CD-ROM** **Ajouter un lecteur de DVD-ROM**

Ajouter un lecteur de CD-ROM **Ajouter un lecteur de DVD-ROM** **Ajouter un lecteur de CD-ROM** **Ajouter un lecteur de DVD-ROM**



Connecter via un routeur sans fil (recommandé)

Si vous possédez un routeur sans fil, sélectionnez [Connecter via un routeur sans fil (recommandé)].

>

Entrez le mot de passe du routeur sans fil sélectionné.

Annuler OK

Vous pouvez enregistrer une imprimante sous le nom de votre choix. Saisissez le nom de l'imprimante.

Canon

Annuler OK



6 Touchez **Config imprimante**.

Connexion directe
Sinon, sélectionnez [Connexion directe].



Diagram illustrating the connection process:

- Smartphone Screen:**
 - Header: **Connexion directe**
 - Step 1: Reportez-vous au [Guide d'installation] et démarrez la configuration sans câble sur l'imprimante.
 - Device List:
 - SSID: E4B0series
 - mdp: mdp
 - Buttons: OK
- Tablet Screen:**
 - SSID: E4B0series
 - mdp: mdp
 - Buttons: Copier mdp



Accès au réseau - [redacted]
Annuler **Mot de passe** Rejoindre
Copier Coller
Mot de passe



Dans les paramètres de l'appareil mobile, établissez une connexion au SSID indiqué ci-dessous.



SSID

XXXXXXXXXX

Retour Enreg. imprimante

SSID: [REDACTED]

Recherche d'imprimantes...

Veuillez patienter

Retour Enreg. imprimante

SSID: [REDACTED]

Recherche d'imprimantes...

Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez enregistrer parmi les imprimantes détectées.

Vous pouvez enregistrer une imprimante sous le nom de votre choix. Saisissez le nom de l'imprimante.

Canon

PRINT pour
l'imprimant
que vous avez
installée.

Config. imprimante

L'imprimante n'est pas enregistrée.
Configurer l'imprimante ?

Non Oui

Si l'écran de l'étape 2 n'apparaît pas, reportez-vous à la section  REMARQUE pour définir l'imprimante et attendez que l'écran apparaisse.

Assurez-vous que le SSID du routeur sans fil voulu apparaît et Entrez le mot de passe du routeur sans fil et touchez **OK**.

Assurez-vous
SSID du routeur
fil voulu apparaître

► Entrez le mot de passe du routeur sans fil et touchez **OK**.

PRINT - Enreg. imprimante -

SSID [redacted]

☐ Recherche d'imprimantes...

Veuillez patienter.

Si vous ne le trouvez pas, appuyez sur le bouton

Si l'imprimante n'est

Recherche d'imprimantes...

Vous pouvez enregistrer une imprimante sous le nom de votre choix. Saisissez le nom de l'imprimante.

Annuler OK

7 Lorsque les informations sur l'imprimante apparaissent à l'écran, la configuration est terminée.

Sélection. routeur

Sélectionnez le routeur sans fil auquel vous souhaitez connecter l'imprimante.

[Laptop icon] [Router icon] [Printer icon]

[Option 1]

[Option 2]

[Option 3]

Si pas de routeur sans fil

- Lorsque le SSID du routeur sans fil choisi apparaît, touchez-le.
Assurez-vous que votre périphérique est connecté au même SSID.
- Si le SSID du routeur sans fil voulu n'apparaît pas, touchez **Si pas de routeur sans fil**.

➊ Revenez à Canon PRINT Inkjet/SELPHY et recommencez à partir

Sél. méthode config.
 • Autre Configuration

Autre Configuration
 • Config. sans câble

Suivez les instructions :

1. Appuyez sur le bouton **Configuration (Setup)** pour afficher l'écran **Menu Configuration**.
2. Sélectionnez **Config. du rés. ss fil** et appuyez sur le bouton **OK**.
3. Lorsqu'un message vous demandant d'appuyer sur le bouton WPS s'affiche, appuyez sur le bouton **Arrêt (Stop)**.
4. Sélectionnez **Autre Configuration** et appuyez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez **Config. sans câble** et appuyez sur le bouton **OK**, puis continuez à ③ ci-dessus.