Canon

PowerShot SX610 HS

Guida dell'utente della fotocamera

ITALIANO

- Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi di leggere questa guida, incluse le "Precauzioni per la sicurezza" (
 13).
- La lettura della presente guida consentirà di imparare a utilizzare correttamente la fotocamera.
- Conservare la guida in un luogo sicuro per un utilizzo futuro.

- Fare clic sui pulsanti in basso a destra per accedere ad altre pagine.
 - : pagina successiva
 - : pagina precedente
 - 🖄: pagina precedente al clic
- Per saltare all'inizio di un capitolo, fare clic sul titolo del capitolo sulla destra

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Informazioni iniziali



Contenuto della confezione

Prima di utilizzare la fotocamera, assicurarsi che la confezione contenga gli elementi riportati di seguito.

NB-6I H*

In caso di elementi mancanti, rivolgersi al rivenditore della fotocamera.







Batteria ricaricabile Carica batteria CB-2LY/CB-2LYE





Cinghietta da polso

- * Non staccare il rivestimento adesivo da una batteria ricaricabile.
- È incluso anche il materiale stampato.
- La memory card non è inclusa (2).



Memory card compatibili

È possibile utilizzare le memory card riportate di seguito (vendute separatamente), indipendentemente dalla capacità.

- Memory card SD*
- Memory card SDHC*
- Memory card SDXC*



* Schede conformi agli standard SD. Tuttavia, non è stato verificato il funzionamento di tutte le memory card con la fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Note preliminari e informazioni legali

- Inizialmente, effettuare e verificare alcuni scatti per essere sicuri
 che le immagini vengano registrate in modo corretto. Canon Inc.,
 le sue affiliate e consociate e i distributori non possono essere
 considerati responsabili per danni indiretti dovuti al malfunzionamento
 di una fotocamera o di un accessorio, incluse le memory card, che
 comportino la mancata registrazione di un'immagine o la registrazione
 in un modo non adatto alla fotocamera.
- Le immagini registrate dalla fotocamera saranno a uso personale.
 Astenersi dalla registrazione non autorizzata che viola le leggi sul copyright e tenere presente che, anche per uso personale, fotografare durante alcuni spettacoli e alcune mostre o in alcuni contesti commerciali può violare il copyright o altri diritti legali.
- Per informazioni sulla garanzia della fotocamera o sull'assistenza clienti Canon, consultare quelle fornite con il kit della guida dell'utente della fotocamera.
- Sebbene il monitor LCD venga prodotto in condizioni di fabbricazione di alta precisione e più del 99,99% dei pixel soddisfi le specifiche di progettazione, in rari casi alcuni pixel potrebbero presentare difetti o apparire come punti rossi o neri. Ciò non costituisce un malfunzionamento e non influisce sulle immagini registrate.
- Il monitor LCD potrebbe essere coperto da una sottile pellicola di plastica per proteggerlo da eventuali graffi durante il trasporto. In tal caso, rimuovere la pellicola prima di utilizzare la fotocamera.
- Utilizzata per lunghi periodi di tempo, la fotocamera potrebbe surriscaldarsi. Ciò non indica danni.

Convenzioni in questa guida

- In questa guida le icone vengono utilizzate per rappresentare i pulsanti e i selettori della fotocamera corrispondenti su cui appaiono o ai quali assomigliano.
- I pulsanti e i controlli riportati di seguito vengono rappresentati da icone. I numeri riportati tra parentesi corrispondono ai comandi numerati illustrati in "Nomi delle parti" (4).
 - [A] Pulsante Su (7) sulla parte posteriore
 - [4] Pulsante Sinistra (8) sulla parte posteriore
 - [] Pulsante Destra (13) sulla parte posteriore
 - Pulsante Giù (14) sulla parte posteriore
- Le modalità di scatto, le icone e il testo visualizzati sullo schermo sono indicati fra parentesi.
- (1): informazioni importanti da sapere
- Ø: note e suggerimenti per un utilizzo avanzato della telecamera
- \[
 \] xx: pagine con informazioni correlate (in questo esempio, "xx" rappresenta un numero di pagina)
- Le istruzioni di questa guida si riferiscono alle impostazioni predefinite della fotocamera.
- Per motivi di praticità, tutte le memory card supportate vengono denominate "memory card".
- I simboli "> Foto" e "> Filmati" sotto i titoli indicano come viene utilizzata la funzione, se per le foto o per i filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori

Appendice





Nomi delle parti




- Obiettivo
- (2) Microfono
- (3) Altoparlante

* Utilizzato con le funzioni di NFC (\$\bigcap\$90).

- (5) Pulsante dell'otturatore
- (6) Spia

- (7) Pulsante ON/OFF
- (8) Area dell'antenna Wi-Fi
- (9) Flash
- (10) Interruttore [(Flash su)]
- (11) (simbolo N)*
- (12) Attacco per il treppiede
- (13) Copriterminale dell'adattatore di alimentazione
- (14) Sportello della memory card/del vano batteria



- 1) Schermo (monitor LCD)
- (2) Attacco della cinghia
- 3) Terminale DIGITAL e AV OUT (uscita audio/video)
- (4) Terminale HDMI™
- (5) Selettore di modalità
- (6) Pulsante [(Riproduzione)]
- 7) Pulsante [[(Zoom automatico)] / [(†) (Wi-Fi)] / Su
- (8) Pulsante [(Macro)] / Sinistra

- 9) Indicatore
- (10) Pulsante [(Connessione dispositivo mobile)]
- (11) Pulsante Filmato
- (12) Pulsante FUNC. (Funzione) / SET
- (13) Pulsante [(Flash)] / Destra
- (14) Pulsante [DISP. (Visualizza)] / Giù
- (15) Pulsante [MENU (Menu)]

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Sommario

Prima dell'uso

Contenuto della confezione	2
Memory card compatibili	
Note preliminari e informazioni legali	
Convenzioni in questa guida	
Nomi delle parti	
Operazioni comuni della fotocamera	11
Precauzioni per la sicurezza	13
Buida di base	
Operazioni di base	16
Operazioni iniziali	16
Collegamento della cinghia	16
Come tenere la fotocamera	16
Carica della batteria ricaricabile	17
Inserimento della batteria ricaricabile e della memory car	d18
Rimozione della batteria ricaricabile e della memory ca	ard 18
Impostazione di data e ora	19
Modifica della data e dell'ora	19
Lingua di visualizzazione	20
Prove con la fotocamera	21

Informazioni iniziali......2

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera	24
Accensione/Spegnimento	24
Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento)	25
Risparmio batteria in modalità di scatto	25
Risparmio batteria in modalità riproduzione	25
Pulsante dell'otturatore	25
Opzioni di visualizzazione degli scatti	26
Utilizzo del menu FUNC	26
Utilizzo della schermata del menu	27
Tastiera su schermo	28
Visualizzazione dell'indicatore	29
Orologio	29
Modalità Automatica/Modalità Auto ibrida	30
Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera	30
Scatto (Smart Auto)	
Scatto in modalità Auto ibrida	32
Riproduzione del video diario	32
Foto/filmati	33
Foto	33
Filmati	33
Icone delle scene	34
Icone di stabilizzazione dell'immagine	35
Cornici visualizzate sullo schermo	35
Utili funzioni di uso comune	36
Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)	36
Zoom automatico in risposta al movimento del soggetto	
(Zoom automatico)	36
Utilizzo dell'autoscatto	37
Utilizzo dell'autoscatto per evitare l'effetto fotocamera moss	a38
Personalizzazione dell'autoscatto	38
Aggiunta di un timbro data	30

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Scatto continuo	40
Funzioni di personalizzazione delle immagini	. 40
Modifica del formato immagine	40
Modifica del numero dei pixel di registrazione (Formato immagine)	41
Linee guida per la scelta di una impostazione dei pixel di	
registrazione in base al formato carta (per le immagini 4:3)	41
Correzione dell'effetto occhi rossi	41
Modifica della qualità del filmato	42
Funzioni di scatto utili	. 42
Visualizzazione della griglia	42
Ingrandimento dell'area messa a fuoco	43
Verifica degli occhi chiusi	
Modifica delle impostazioni della modalità IS	
Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine	44
Ripresa di filmati con soggetti nella stessa dimensione	
mostrata prima dello scatto	
Personalizzazione del funzionamento della fotocamera	. 45
Disattivazione di Luce Autofocus	
Disattivazione della lampadina di riduzione occhi rossi	
Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti	46
Modifica del periodo di visualizzazione dell'immagine	
dopo gli scatti	
Modifica della schermata visualizzata dopo gli scatti	
Altre modalità di scatto	. 47
Utilizzare diverse immagini da ciascuno scatto (Scatto creativo)	47
Immagine visualizzata durante la riproduzione	48
Scelta degli effetti	48
Scene specifiche	. 49
Applicazione di effetti speciali	. 50
Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye)	51
Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura).	51

Velocità di riproduzione e durata di riproduzione stimata	
(per filmati di un minuto)	52
Scatto con l'effetto di una fotocamera giocattolo	02
(Effetto fotocamera giocattolo)	52
Scatti in monocromatico	
Modalità speciali per altri scopi	
Scatto automatico dopo il rilevamento di un viso (Otturatore	55
intelligente)	53
Scatto automatico dopo il rilevamento di un sorriso	
Scatto automatico dopo il rilevamento di un occhiolino	00
(Autoscatto occhiolino)	54
Scatto automatico dopo il rilevamento di una nuova	
persona (Autoscatto viso)	54
Scatto con esposizioni lunghe (Tempi lunghi)	
Scatto continuo ad alta velocità (Raffica alta velocità)	56
Modalità P	. 57
Scatto in modalità Programma AE (Modalità [P])	
Luminosità dell'immagine (Esposizione)	
Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione	
dell'esposizione)	
Modifica del metodo di lettura	58
Modifica della sensibilità ISO	59
Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)	
Colori dell'immagine	60
Modifica del bilanciamento del bianco	
Personalizzazione del bilanciamento del bianco	60
Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)	60
Colore personale	61
Distanza di scatto e messa a fuoco	62
Scatti ravvicinati (Macro)	62
Soggetti distanti (Infinito)	62
Teleconvertitore Digitale	
Modifica della modalità Cornice AF	63
AiAF viso	63

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (AF tracking)	64
Centro	
Scatto con AF Servo	65
Modifica dell'impostazione di messa a fuoco	66
Flash	. 66
Modifica della modalità Flash	66
Automatico	67
On	67
Sincro lenta	67
Off	67
Altre impostazioni	. 67
Modifica del rapporto di compressione (Qualità immagine)	67
Modifica delle impostazioni della modalità IS	68
Modalità riproduzione	69
Visualizzazione	. 69
Alternanza delle modalità di visualizzazione	
Avvertenza di sovraesposizione (per eccessiva	
illuminazione dell'immagine)	7′
Istogramma	7′
Visualizzazione informazioni GPS	7′
Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di	
foto (video diari)	7′
Visualizzazione per data	72
Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini	. 72
Navigazione delle immagini in un indice	72
Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni	
specificate	73
Visualizzazione delle singole immagini di un gruppo	74
Opzioni di visualizzazione delle immagini	. 75
Ingrandimento di immagini	75
Visualizzazione di presentazioni	75
Modifica delle impostazioni delle presentazioni	76
Riproduzione automatica di immagini correlate (Shuffle intelligente).	76

Protezione delle immagini	77
Utilizzo del menu	77
Scelta delle immagini singole	78
Selezione di un intervallo	78
Protezione di tutte le immagini contemporaneamente	79
Eliminazione di tutta la protezione contemporaneamente	79
Eliminazione delle immagini	79
Eliminazione di tutte le immagini	80
Scelta di un metodo di selezione	80
Scelta delle immagini singole	80
Selezione di un intervallo	81
Specifica di tutte le immagini contemporaneamente	81
Rotazione delle immagini	81
Utilizzo del menu	82
Disattivazione della rotazione automatica	82
Immagini contrassegnate come preferite	83
Utilizzo del menu	83
Modifica di foto	84
Ridimensionamento delle immagini	84
Ritaglio	84
Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)	
Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)	
Correzione dell'effetto occhi rossi	86
Modifica di filmati	87
Modifica dei video diari	88
Funzioni Wi-Fi	. 89
Disponibile con le funzioni Wi-Fi	89
Invio di immagini a uno smartphone	90
Invio di immagini a uno smartphone NFC compatibile	
Connessione tramite NFC quando la fotocamera	
è disattivata o in modalità di scatto	90

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Connessione tramite NFC quando la fotocamera è in	
modalità di riproduzione	92
Invio a uno smartphone assegnato al pulsante	93
Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi	94
Utilizzo di un punto di accesso differente	96
Punto di accesso precedente	97
Salvataggio delle immagini in un computer	97
Operazioni preliminari per la registrazione di un computer	
Verifica dell'ambiente del computer	97
Installazione del software	97
Configurazione del computer per una connessione Wi-Fi	
(solo Windows)	98
Salvataggio delle immagini in un computer connesso	99
Verifica della compatibilità del punto di accesso	99
Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS	99
Connessione ai punti di accesso elencati	101
Punto di accesso precedente	102
Invio di immagini a un servizio Web registrato	103
Registrazione dei servizi Web	103
Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY	103
Registrazione di altri servizi Web	105
Caricamento di immagini sui servizi Web	105
Stampa di immagini in modalità wireless da una	
stampante connessa	106
Invio di immagini a un'altra fotocamera	108
Opzioni di invio delle immagini	109
Invio di più immagini	109
Selezione di una serie	109
Invio di immagini contrassegnate come preferite	110
Note sull'invio delle immagini	
Scelta del numero dei pixel di registrazione (Formato immagine)	111
Aggiunta di commenti	

Invio automatico di immagini (Image Sync)	112
Operazioni iniziali	112
Preparazione della fotocamera	112
Preparazione del computer	112
Invio di immagini	113
Visualizzazione delle immagini inviate tramite Image	
Sync sullo smartphone	113
Utilizzo di uno smartphone per visualizzare le immagini	della
fotocamera e controllare la fotocamera	114
Applicazione di geotag dalla fotocamera	114
Ripresa in remoto	115
Modifica o eliminazione delle impostazioni Wi-Fi	116
Modifica delle informazioni di connessione	116
Modifica del nickname di un dispositivo	116
Cancellazione delle informazioni di connessione	116
Modifica del nickname della fotocamera	117
Ripristino delle impostazioni Wi-Fi predefinite	117
Menu di impostazione	118
Regolazione delle funzioni di base della fotocamera	118
Disattivazione dei suoni delle operazioni della fotocamer	a 118
Regolazione del volume	118
Per nascondere i suggerimenti	119
Per nascondere i suggerimenti Data e ora	
**	119
Data e ora	119 119
Data e ora Orologio globale	119 119 120
Data e ora Orologio globale Temporizzazione rientro obiettivo	119 119 120
Data e oraOrologio globale	119 119 120 120
Data e ora Orologio globale Temporizzazione rientro obiettivo Utilizzo della modalità Eco Modifica della funzione di risparmio batteria Luminosità dello schermo Per nascondere la schermata di avvio	119 120 120 120 121
Data e ora Orologio globale Temporizzazione rientro obiettivo Utilizzo della modalità Eco. Modifica della funzione di risparmio batteria Luminosità dello schermo Per nascondere la schermata di avvio Formattazione delle memory card	119120120121121
Data e ora Orologio globale Temporizzazione rientro obiettivo Utilizzo della modalità Eco. Modifica della funzione di risparmio batteria Luminosità dello schermo. Per nascondere la schermata di avvio Formattazione delle memory card Formattazione di basso livello	119120120121121
Data e ora Orologio globale Temporizzazione rientro obiettivo Utilizzo della modalità Eco. Modifica della funzione di risparmio batteria Luminosità dello schermo Per nascondere la schermata di avvio Formattazione delle memory card	119120120121121

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/

Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Archiviazione di immagini in base alla data	123
Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico	123
Verifica dei loghi di certificazione	123
Lingua di visualizzazione	
Modifica di altre impostazioni	124
Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera	124
Accessori	. 125
Mappa del sistema	125
Accessori opzionali	126
Alimentatori	126
Unità flash	127
Altri accessori	127
Stampanti	127
Utilizzo di accessori opzionali	128
Riproduzione su un televisore	
Riproduzione su un televisore ad alta definizione	128
Riproduzione su un televisore a definizione standard	129
Alimentazione della fotocamera utilizzando l'alimentazione	
domestica	129
Utilizzo del software	130
Collegamento del computer tramite cavo	131
Verifica dell'ambiente del computer	131
Installazione del software	131
Salvataggio delle immagini in un computer	132
Stampa delle immagini	133
Stampa facile	133
Configurazione delle impostazioni di stampa	134
Ritaglio delle immagini prima della stampa	135
Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa	135
Opzioni di layout disponibili	136
Stampa di fototessere	136
Stampa di scene di filmati	136
Opzioni di stampa dei filmati	136

Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)	137
Configurazione delle impostazioni di stampa	137
Impostazione della stampa per singole immagini	137
Impostazione della stampa per una serie di immagini	138
Impostazione della stampa per tutte le immagini	138
Cancellazione di tutte le immagini dall'elenco stampa	138
Stampa di immagini aggiunte all'elenco stampa (DPOF).	138
Aggiunta di immagini a un fotolibro	139
Scelta di un metodo di selezione	139
Aggiunta delle immagini singole	139
Aggiunta di tutte le immagini a un fotolibro	139
Rimozione di tutte le immagini da un fotolibro	139
Appendice	. 140
Risoluzione dei problemi	140
Messaggi visualizzati sullo schermo	144
Informazioni visualizzate sullo schermo	146
Scatto (Visualizzazione informazioni)	146
Livello della batteria	146
Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni)	147
Riepilogo del pannello di controllo del filmato	147
Tabelle delle funzioni e dei menu	148
Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto	148
Menu FUNC	149
Scheda Scatto	151
Scheda Impostazione	154
Scheda Riproduzione	154
Scheda Stampa	155
Modalità riproduzione Menu FUNC	155
Precauzioni di utilizzo	155
Specifiche	156
Specifiche della fotocamera	156

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Wi-Fi	156
Lunghezza focale Zoom Digitale (equivalente a pellico	ola
da 35 mm)	156
Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzio	ne 157
Numero di scatti per memory card	157
Durata di registrazione per memory card	157
Copertura del flash	158
Distanza di scatto	158
Velocità di scatto continuo	158
Velocità otturatore	158
Diaframma	158
Batteria ricaricabile NB-6LH	158
Carica batteria CB-2LY/CB-2LYE	158
Indice	159
Precauzioni relative al Wi-Fi (LAN wireless)	161
Precauzioni relative alle interferenze con onde radio	
Precauzioni di sicurezza	
Marchi registrati e licenze	162
Dichiarazione di non responsabilità	162

Pr	im	2	Ч	ام	ш	10	c

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Operazioni comuni della fotocamera

Scatto

- Utilizzare le impostazioni predefinite della fotocamera (Modalità Automatica, Modalità Auto ibrida)
 - 30. 32
- Vedere i diversi effetti applicati a ciascuno scatto, utilizzando le impostazioni stabilite dalla fotocamera (modalità Scatto creativo)
 - 1147

Ripresa ottimale di persone



Ritratti

Ritratti (49)



Sulla neve

Ripresa in scene specifiche



Luce scarsa



Fuochi d'artificio (49)

Applicazione di effetti speciali







Effetto poster



Effetto fish-eye (\$\square\$51)



Effetto miniatura (\$\bigcap\$51)



Effetto fotocamera giocattolo (\$\infty\$52)



Monocromatico (\$\square\$53)

- Mettere a fuoco i visi
 - 30, 49, 63
- Senza utilizzo del flash (disattivazione del flash)
 - 30, 67
- Includere se stessi nello scatto (Autoscatto)
 - \$\infty\$37. \$\infty\$54
- · Aggiungere un Timbro data
 - 📖 39
- Filmati e foto insieme (Video Diario)
 - 📖 32

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





▶ Visualizzazione

- Visualizzare immagini (modalità riproduzione)
 - 🕮 69
- Riproduzione automatica (Presentazione)
 - 175
- Su un televisore
 - 🛄 128
- Su un computer
 - 📖 131
- Scorrere rapidamente le immagini
 - 172
- Eliminare immagini
 - 📖 79

Ripresa/Visualizzazione di filmati

- Riprendere filmati
 - 📖 30
- Visualizzare filmati (modalità riproduzione)
 - 1169

- Stampare foto
 - 133

Salvataggio

- Salvare immagini su un computer tramite cavo
 - 📖 132

(1) Utilizzo delle funzioni Wi-Fi

- Inviare immagini a uno smartphone
 - 📖 90
- Condividere immagini online
 - 103
- Inviare immagini a un computer
 - 📖 97

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Precauzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza riportate di seguito. Accertarsi sempre che il prodotto venga utilizzato in modo corretto.
- Le precauzioni per la sicurezza vengono qui fornite per evitare incidenti a se stessi e alle persone o danni all'apparecchiatura.
- Consultare anche le guide fornite con gli accessori in uso acquistati separatamente.

Avvertenza

Indica la possibilità di lesioni gravi o di morte.

- Non fare scattare il flash in prossimità degli occhi delle persone.
 Ciò potrebbe provocare danni alla vista. In particolare, quando si utilizza il flash è necessario mantenersi ad almeno un metro di distanza dai neonati.
- Conservare l'apparecchiatura fuori della portata di bambini e neonati.
 Una cinghia avvolta intorno al collo di un bambino potrebbe causarne il soffocamento.

Se il prodotto acquistato è dotato di un cavo di alimentazione, attenzione a non avvolgerlo inavvertitamente intorno al collo di un bambino: potrebbe causarne il soffocamento.

- Utilizzare esclusivamente le sorgenti di alimentazione consigliate.
- Non smontare, modificare o esporre il prodotto a fonti di calore.
- Non staccare il rivestimento adesivo, se presente sulla batteria ricaricabile.
- · Non lasciare cadere né sottoporre il prodotto a urti.
- Non toccare le parti interne del prodotto se sono rotte, ad esempio in caso di caduta.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto in caso di emissione di fumo o odori strani oppure di altro funzionamento anomalo.
- Non utilizzare solventi organici quali alcool, benzina o diluente per pulire il prodotto.
- Evitare il contatto con liquidi e che liquidi o corpi estranei penetrino all'interno del prodotto.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Se il prodotto si bagna o se liquidi o corpi estranei penetrano al suo interno, rimuovere immediatamente la batteria ricaricabile o le batterie o scollegare il cavo dalla presa elettrica.

 Non guardare attraverso il mirino (se disponibile sul modello in uso) sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una sorgente di luce artificiale.

Ciò potrebbe provocare danni alla vista.

 Non toccare il prodotto durante un temporale se è collegato alla rete elettrica

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi. Interrompere immediatamente l'uso del prodotto e allontanarsi da esso.

- Utilizzare soltanto la batteria ricaricabile o le batterie consigliate.
- Non posizionare la batteria ricaricabile o le batterie in prossimità di una fonte di calore né esporle a una fiamma diretta.

Ciò potrebbe determinare l'esplosione o la fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile o dalle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi o lesioni. In caso di contatto degli elettroliti fuoriusciti dalla batteria con occhi, bocca, cute o abiti, sciacquare immediatamente con acqua.

- Se il prodotto utilizza un carica batteria, prendere nota delle seguenti precauzioni.
- Rimuovere periodicamente la spina e, con un panno asciutto, rimuovere la polvere e la sporcizia che si accumulano sulla spina, all'esterno della presa di alimentazione e nell'area circostante.
- Non inserire o rimuovere la spina con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in modo da superare la capacità nominale della presa elettrica o degli accessori di cablaggio. Non utilizzarla se la spina risulta danneggiata oppure non inserita completamente nella presa.
- Evitare che oggetti metallici (ad esempio graffette o chiavi) o polvere entrino in contatto con i terminali o con la spina.
- Non tagliare, danneggiare, modificare o posizionare oggetti pesanti sopra il cavo di alimentazione, se il prodotto in uso ne ha uno.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

• Spegnere la fotocamera nei luoghi in cui l'uso di fotocamere è vietato. Le onde elettromagnetiche emesse dalla fotocamera potrebbero interferire con il funzionamento di strumenti elettronici e altri dispositivi. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il prodotto in luoghi in cui l'uso di dispositivi elettronici è soggetto a restrizioni, ad esempio all'interno di aerei e strutture sanitarie.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





 Non mantenere la fotocamera a contatto con la pelle per periodi prolungati.

Anche se la fotocamera non appare surriscaldata, potrebbe causare bruciature a basse temperature che si manifestano con arrossamenti della pelle o scottature. Utilizzare un treppiede nei luoghi molti caldi oppure in caso di cattiva circolazione o pelle insensibile.

Attenzione

Indica la possibilità di lesioni.

- Quando si trasporta il prodotto per la cinghia, prestare attenzione a non colpirlo n\u00e0 a farqli subire forti scosse o urti.
- Fare attenzione a non urtare o spingere con forza l'obiettivo. Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni alla fotocamera.
- Prestare attenzione a non urtare lo schermo.
 In caso di rottura dello schermo, i frammenti potrebbero provocare lesioni.
- Quando si utilizza il flash, prestare attenzione a non coprirlo con le dita o con gli abiti.

Ciò potrebbe provocare ustioni o danneggiare il flash.

- Non utilizzare, collocare o conservare il prodotto nei seguenti luoghi:
 - Luoghi esposti a luce del sole diretta
 - Luoghi con temperatura superiore a 40°C
 - Ambienti umidi o polverosi

In caso contrario, si potrebbero verificare fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosione della batteria ricaricabile o delle batterie, con conseguente rischio di scosse elettriche, incendi, ustioni o altri tipi di lesioni. Surriscaldamento e danni possono determinare scosse elettriche, incendi, ustioni o altre lesioni.

- Gli effetti di transizione della presentazione potrebbero provocare disturbi se visualizzati per periodi prolungati.
- Quando si utilizzano obiettivi opzionali, filtri per obiettivo o adattatori filtri (se applicabili), assicurarsi di collegare saldamente tali accessori.
 In caso di allentamento e caduta di un accessorio, l'obiettivo potrebbe rompersi e i frammenti di vetro potrebbero causare lesioni alla persona.

 Sui prodotti in cui il flash si solleva o si abbassa automaticamente, mantenere il dito distante mentre il flash si abbassa per evitare che venga pizzicato.

Ciò potrebbe provocare lesioni personali.

Attenzione

Indica la possibilità di danni all'apparecchiatura.

- Non puntare la fotocamera verso sorgenti luminose intense, ad esempio il sole in un giorno sereno o una sorgente di luce artificiale.
 In caso contrario, il sensore di immagine o altri componenti interni potrebbero danneggiarsi.
- Quando si utilizza la fotocamera sulla spiaggia o in località particolarmente ventose, evitare che la polvere o la sabbia penetrino all'interno della fotocamera.
- Sui prodotti in cui il flash si solleva o si abbassa automaticamente, non provare ad abbassarlo o a sollevarlo manualmente.

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

 Se un corpo estraneo, quale polvere o sporcizia, ostacola il flash, rimuoverlo con un tampone o un panno di cotone.

Il calore emesso dal flash potrebbe causare emissione di fumo dal corpo estraneo o malfunzionamento del prodotto.

 Rimuovere e conservare la batteria ricaricabile o le batterie quando il prodotto non viene utilizzato.

Eventuali fuoriuscite di liquido dalla batteria possono danneggiare il prodotto.

 Prima di smaltire la batteria ricaricabile o le batterie, coprire i terminali con nastro adesivo o altro materiale isolante.

Il contatto con altri materiali metallici potrebbe provocare incendi o esplosioni.

 Scollegare il carica batteria del prodotto quando non in uso. Non coprire con un panno o altri oggetti quando è in uso.

Se viene lasciata collegata per un periodo di tempo prolungato, l'unità potrebbe surriscaldarsi e deformarsi, con conseguente rischio di incendio.

 Non lasciare le batterie ricaricabili dedicate vicino ad animali domestici.
 Questi potrebbero mordere la batteria ricaricabile provocando fuoriuscite di liquido, surriscaldamento o esplosioni, con conseguente rischio di incendi o danni al prodotto. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





 Se il prodotto utilizza più batterie, non utilizzare insieme batterie con diversi livelli di carica, né batterie nuove e usate. Non inserire le batterie con i terminali + e - invertiti.

Ciò potrebbe provocare il malfunzionamento del prodotto.

- Non sedersi dopo avere riposto la fotocamera in tasca.
 Questa azione potrebbe danneggiare lo schermo o provocarne il malfunzionamento.
- Nel riporre la fotocamera nella borsa, assicurarsi che oggetti rigidi non urtino lo schermo. Inoltre, se il prodotto ha uno schermo richiudibile, chiuderlo in modo che sia rivolto verso il corpo.
- Non collegare alcun oggetto rigido al prodotto.
 Questa azione potrebbe danneggiare lo schermo o provocarne il malfunzionamento.







Prima dell'uso Guida di base Guida avanzata Nozioni fondamentali della fotocamera Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida Altre modalità di scatto Modalità P Modalità riproduzione Funzioni Wi-Fi Menu di impostazione Accessori

Appendice

Guida di base

Operazioni di base


Informazioni e istruzioni di base, dalle operazioni iniziali allo scatto e alla riproduzione



Operazioni iniziali

Di seguito sono riportate le operazioni preliminari allo scatto.

Collegamento della cinghia



 Far passare l'estremità della cinghia attraverso il relativo attacco (1), quindi tirare l'altra estremità della cinghia utilizzando l'anello sull'estremità filettata (2).

Come tenere la fotocamera



- Mettere la cinghia intorno al polso.
- Durante la ripresa, tenere le braccia vicine al corpo e afferrare saldamente la fotocamera per evitare che si sposti. Se il flash è stato sollevato, non poggiare le dita su di esso.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice






Carica della batteria ricaricabile

Prima dell'uso, caricare la batteria ricaricabile utilizzando il carica batteria incluso. Caricare subito la batteria ricaricabile, poiché la fotocamera non viene venduta carica.




Inserire la batteria ricaricabile.



2 Caricare la batteria ricaricabile.

- CB-2LY: ruotare la spina verso l'esterno (1) e inserire il carica batteria in una presa di corrente (2).
- CB-2LYE: inserire il cavo di alimentazione nel carica batteria, quindi inserirne l'altra estremità in una presa di corrente.
- La spia di carica diventa arancione e la carica ha inizio.
- Al termine della carica, la spia diventa verde.



CB-2LYE

3 Rimuovere la batteria ricaricabile.

 Dopo aver scollegato il carica batteria dalla presa di corrente, rimuovere la batteria ricaricabile spingendola all'interno (1) e verso l'alto (2).



- Per proteggere la batteria ricaricabile e tenerla in condizioni ottimali,
 l'operazione di carica non deve durare più di 24 ore consecutive.
- Per i carica batteria che utilizzano un cavo di alimentazione, non collegare il carica batteria o il cavo ad altri oggetti. Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.



- Per informazioni dettagliate sulla durata della carica, il numero di scatti e la durata di registrazione consentiti da una batteria ricaricabile completamente carica, vedere "Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione" (\(\subseteq 157\)).
- Le batteria ricaricabili caricate si scaricano gradualmente anche se non vengono utilizzate. Caricare la batteria ricaricabile il giorno stesso dell'utilizzo o immediatamente prima.
- Il carica batteria può essere utilizzato in aree con alimentazione CA da 100 – 240 V (50/60 Hz). Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice








Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card


Inserire la batteria ricaricabile inclusa e una memory card (venduta separatamente).

Prima di utilizzare una memory card nuova o già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattare la memory card con questa fotocamera (211).



1 Aprire lo sportello.

• Fare scorrere lo sportello (1) e sollevarlo (2).




Inserire la batteria ricaricabile.


- Tenendo la batteria ricaricabile con i terminali (1) nella direzione mostrata, premere il blocco della batteria (2) nella direzione indicata dalla freccia e inserire la batteria ricaricabile finché non scatta nella posizione di blocco.
- Se la batteria ricaricabile viene inserita erroneamente, non è possibile bloccarla nella posizione corretta. Verificare sempre che la batteria ricaricabile sia orientata nella direzione corretta e, una volta inserita. bloccarla.



Verificare l'interruttore di protezione dalla scrittura della scheda e inserire la memory card.

- Se l'interruttore di protezione dalla scrittura è in posizione di blocco, non è possibile registrare sulle memory card. Spostare l'interruttore nella posizione di sblocco
- Inserire la memory card con l'etichetta (1) nella direzione mostrata finché non scatta in posizione.





Chiudere lo sportello.

 Abbassare lo sportello (1) e tenerlo premuto verso il basso facendolo scorrere finché non scatta nella posizione di chiusura (2).




 Per linee guida sul numero di scatti o sulle ore di registrazione che è possibile salvare su una memory card, vedere "Numero di scatti per memory card" (2157).

Rimozione della batteria ricaricabile e della memory card



Rimuovere la batteria ricaricabile.

- Aprire lo sportello e premere il blocco della batteria nella direzione indicata dalla freccia.
- La batteria ricaricabile verrà espulsa.



Rimuovere la memory card.

- Spingere la memory card finché non scatta, quindi rilasciarla lentamente.
- La memory card verrà espulsa.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Impostazione di data e ora

Impostare correttamente la data e l'ora correnti come descritto di seguito se viene visualizzata la schermata [Data/Ora] quando si accende la fotocamera. Le informazioni specificate vengono salvate nelle proprietà dell'immagine al momento dello scatto e vengono utilizzate per gestire le immagini in base alla data di scatto o per stampare immagini che mostrano la data.

È anche possibile aggiungere un timbro data agli scatti, (239).



Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata [Data/Ora].



Impostare la data e l'ora.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere una voce.
- Premere i pulsanti [▲][▼] per specificare la data e l'ora.
- Al termine, premere il pulsante []





3 Specificare il fuso orario locale.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere il fuso orario locale.



4 Terminare il processo di impostazione.

- Al termine, premere il pulsante [@].
 Dopo un messaggio di conferma,
 la schermata di impostazione non viene più visualizzata.
- Per spegnere la fotocamera, premere il pulsante ON/OFF.



Se la data, l'ora e il fuso orario locale non vengono impostati, la schermata [Data/Ora] verrà visualizzata ogni volta che si accende la fotocamera. Specificare le informazioni corrette.



Per impostare l'ora legale (1 ora avanti), scegliere [→ al passo 2, quindi scegliere [→ premendo i pulsanti [▲]▼].

Modifica della data e dell'ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.



Accedere alla schermata del menu.

• Premere il pulsante [MENU].



Scegliere [Data/Ora].

- Spostare la leva dello zoom per scegliere la scheda [1].
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Data/Ora], quindi premere il pulsante [※].



3 Modificare la data e l'ora.

- Attenersi al passo 2 in "Impostazione di data e ora" (119) per regolare le impostazioni.
- Premere il pulsante [MENU] per chiudere la schermata del menu.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice








- La fotocamera è dotata di batteria data/ora incorporata (batteria di riserva). Le impostazioni di data/ora verranno conservate per circa 3 settimane dopo la rimozione della batteria ricaricabile.
- Quando la batteria data/ora è scarica, all'accensione della fotocamera viene visualizzata la schermata [Data/Ora]. Impostare l'ora e la data corrette attenendosi alla procedura riportata in "Impostazione di data e ora" (119).

Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.






Premere il pulsante [].









- 2 Accedere alla schermata delle impostazioni.
- Tenere premuto il pulsante [@], quindi premere immediatamente il pulsante [MENU].
- 3 Impostare la lingua di visualizzazione.
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere una lingua, quindi premere il pulsante [⊕].
- Una volta impostata la lingua di visualizzazione, la schermata delle impostazioni non viene più visualizzata.



- Se, dopo aver premuto il pulsante [] al passo 2, si attende per un periodo di tempo eccessivo prima di premere il pulsante [MENU], verrà visualizzata l'ora corrente. In tal caso, premere il pulsante [] per eliminare la visualizzazione dell'orario e ripetere il passo 2.
- È possibile cambiare la lingua di visualizzazione anche premendo il pulsante [MENU] e scegliendo [Lingua 🗐 nella scheda [[1]].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/

Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice






Prove con la fotocamera

Foto Filmati

Attenersi alle istruzioni riportate di seguito per accendere la fotocamera. scattare foto o filmati e visualizzarli

Scatto (Smart Auto)

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.



Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata di avvio







Attivare la modalità [ALITO].

- Impostare il selettore di modalità su [].
- Premere il pulsante [], quindi i pulsanti [▲][▼] per scegliere [AUTO], infine premere nuovamente il pulsante [@]
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [AUTO], quindi premere il pulsante [@].
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena viene emesso un leggero scatto.
- Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore destro dello schermo.
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco





Comporre lo scatto.

• Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso [(teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso [[]] (grandangolo).

Scatto di foto

1) Mettere a fuoco.







[per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.





Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e. in condizioni di luce scarsa, il flash, quando è stato sollevato, si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino. al termine del suono dello scatto

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





 Dopo aver visualizzato la foto scattata. la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto



1) Avviare la registrazione.

- Premere il pulsante del filmato. Quando inizia la registrazione, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [REC] insieme al tempo trascorso (1).
- dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.

2) Terminare la registrazione.

• Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante del filmato. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.



- Sul bordo superiore e quello inferiore
- Una volta iniziata la registrazione. sollevare il dito dal pulsante del filmato.



Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



Attivare la modalità riproduzione.

- Premere il pulsante [].
- Viene visualizzato l'ultimo scatto



Sceqliere un'immagine.

 Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante [◀]. Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante [▶].







02/02/15 =

- Per accedere a questa schermata (modalità Scorrimento), tenere premuti i pulsanti [◀][▶] per almeno un secondo. In questa modalità, premere i pulsanti [◀][▶] per scorrere le immagini.
- Premere il pulsante (per tornare alla visualizzazione di singole immagini.
- I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









3 Riprodurre i filmati.

- Premere il pulsante [★], quindi i pulsanti [▲][▼] per scegliere [▶], infine premere nuovamente il pulsante [★].
- La riproduzione ha inizio e al termine del filmato viene visualizzato [SET ▶].
- Per regolare il volume, premere i pulsanti
 [▲][▼] durante la riproduzione.



 Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



| Eliminazione delle immagini

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle.

1 Scegliere l'immagine da eliminare.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine.



FING 4

Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante [∰], quindi i pulsanti [▲][▼] per scegliere [∭], infine premere nuovamente il pulsante [∰].
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante [※].
- L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Annulla], quindi premere il pulsante [晉].



È possibile scegliere più immagini da eliminare contemporaneamente (80).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice






Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Altre operazioni di base e altri modi per utilizzare le funzioni della fotocamera, incluse le opzioni di scatto e riproduzione





Modalità di scatto

- Per accendere la fotocamera ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa, premere il pulsante ON/OFF.
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante ON/OFF.



Modalità riproduzione

- Per accendere la fotocamera e visualizzare gli scatti effettuati, premere il pulsante [].
- Per spegnere la fotocamera, premere nuovamente il pulsante [].



- Per passare dalla modalità di scatto a quella di riproduzione, premere il pulsante [].
- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (25).
- Quando la fotocamera è in modalità riproduzione, l'obiettivo rientra dopo circa un minuto. Con l'obiettivo rientrato, è possibile spegnere la fotocamera premendo il pulsante [].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Funzioni di risparmio batteria (AutoSpegnimento)

Per preservare la carica della batteria, lo schermo (Display Off) si disattiva automaticamente e la fotocamera si spegne dopo un periodo di inattività specificato.

Risparmio batteria in modalità di scatto

Lo schermo si disattiva automaticamente dopo circa un minuto di inattività. Dopo circa altri due minuti, l'obiettivo rientra e la fotocamera si spegne. Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (25).

Risparmio batteria in modalità riproduzione

La fotocamera si spegne automaticamente dopo circa cinque minuti di inattività.



- È possibile disattivare l'AutoSpegnimento e modificare la temporizzazione di Display Off, in base alle necessità (2120).
- La funzione di risparmio batteria non è attiva quando la fotocamera è connessa ad altri dispositivi tramite Wi-Fi (\$\square\$89) o quando è connessa a un computer (\$\square\$132).




Pulsante dell'otturatore

Per verificare che gli scatti siano a fuoco, iniziare sempre tenendo premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e, una volta messo a fuoco il soggetto, premerlo completamente per scattare.

In questo manuale, le operazioni del pulsante dell'otturatore descritte sono quelle relative alla pressione del pulsante fino a *metà corsa* o *completa*.





 Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici e intorno alle aree a fuoco dell'immagine vengono visualizzate cornici.



- 2 Premere completamente (dalla posizione di metà corsa, premere completamente per scattare).
 - La fotocamera scatta, mentre viene riprodotto il suono dello scatto.
 - Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto.



- Se si scatta senza avere inizialmente premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, le immagini potrebbero essere fuori fuoco.
- La durata del suono dello scatto varia in base al tempo necessario per lo scatto. Per alcune scene potrebbe durare più a lungo e le immagini risulteranno sfocate se si sposta la telecamera (o se il soggetto si muove).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









Opzioni di visualizzazione degli scatti

Premere il pulsante [**v**] per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per nasconderle. Per ulteriori informazioni sulle informazioni visualizzate, vedere "Informazioni visualizzate sullo schermo" ([146]).



Le informazioni vengono visualizzate



Non viene visualizzata alcuna informazione



- Quando si scatta in condizioni di scarsa illuminazione, la luminosità dello schermo aumenta automaticamente grazie alla funzione di vista in notturno, rendendo più semplice il controllo della composizione degli scatti. La luminosità dell'immagine sullo schermo, tuttavia, potrebbe non corrispondere e quella degli scatti. Eventuali distorsioni dell'immagine sullo schermo o bruschi movimenti del soggetto non influiscono sulle immagini registrate.
- Per informazioni sulle opzioni di visualizzazione in modalità riproduzione, vedere "Alternanza delle modalità di visualizzazione" (\(\superscript{Q}\)70).



Utilizzo del menu FUNC.


Configurare le funzioni di uso comune tramite il menu FUNC. come descritto di seguito.

Le voci e le opzioni del menu variano in base alla modalità di scatto (\$\infty\$149) o alla modalità riproduzione (\$\infty\$155).



1 Accedere al menu FUNC.

Premere il pulsante [@].



2 Scegliere una voce di menu.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere una voce di menu (1), quindi premere il pulsante [⑤] o [▶].
- Le opzioni disponibili (2) sono elencate accanto alle voci di menu, sulla destra.





3 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere una voce.
- Le opzioni contrassegnate con un'icona [MENU] possono essere configurate premendo il pulsante [MENU].
- Per tornare alle voci di menu, premere il pulsante [◀].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









Terminare il processo di impostazione.

- Premere il pulsante []].
- La schermata mostrata prima di premere il pulsante [(m)] al passo 1 viene visualizzata nuovamente con l'opzione configurata.



Per annullare eventuali modifiche involontarie delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (124).



Utilizzo della schermata del menu

È possibile configurare varie funzioni della fotocamera tramite la schermata del menu, come descritto di seguito. Le voci di menu sono raggruppate in schede in base allo scopo, ad esempio lo scatto [], la riproduzione [] e così via. Le voci di menu disponibili variano in base alla modalità di scatto o di riproduzione selezionata (\$\infty\$151 - \$\infty\$155).



Accedere alla schermata del menu.

• Premere il pulsante [MENU].



2 Scegliere una scheda.

- Spostare la leva dello zoom per scegliere una scheda.
- Dopo aver premuto i pulsanti [▲][▼] per scegliere all'inizio una scheda, è possibile passare da una scheda all'altra premendo i pulsanti [◀][▶].



Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice






















3 Scegliere una voce di menu.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere una voce.
- Per tornare alla schermata precedente, premere il pulsante [MENU].

4 Scegliere un'opzione.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'opzione.
- 5 Terminare il processo di impostazione.
- Premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata visualizzata prima di premere il pulsante [MENU] al passo 1.



 Per annullare eventuali modifiche involontarie delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera (124).

Tastiera su schermo

Utilizzare la tastiera su schermo per immettere le informazioni relative alle connessioni Wi-Fi (\$\subseteq\$0). La lunghezza e il tipo di informazioni che è possibile immettere varia a seconda della funzione in uso.



Immissione di caratteri

 Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere un carattere, quindi premere il pulsante [∰] per immetterlo.



Spostamento del cursore

 Scegliere [♠] o [♠], quindi premere il pulsante [⑥].

Eliminazione di caratteri

Conferma delle informazioni immesse e ritorno alla schermata precedente

Premere il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Visualizzazione dell'indicatore

L'indicatore sulla parte posteriore della fotocamera (4) si accende o lampeggia in base allo stato della fotocamera.

Colore	Stato dell'indicatore	Stato della fotocamera	
Verde	On	Connessa a un computer (\$\infty\$132) o display spento (\$\infty\$25, \$\infty\$120)	
	Lampeggiante	Avvio, registrazione/lettura/trasmissione di immagini, scatti con esposizioni lunghe, (\$\square\$55) o connessione/trasmissione mediante Wi-Fi	



 Quando l'indicatore lampeggia in verde, non spegnere la fotocamera, non aprire lo sportello della memory card/del vano batteria e non scuotere o capovolgere la fotocamera per evitare di danneggiare le immagini oppure la fotocamera o la memory card.



Orologio

È possibile controllare l'ora corrente.



- Tenere premuto il pulsante [].
- Viene visualizzata l'ora corrente.
- Se si tiene la fotocamera in senso verticale mentre viene utilizzata la funzione dell'orologio, verrà attivata la visualizzazione verticale. Premere i pulsanti [◀][▶] per modificare il colore di visualizzazione
- Premere nuovamente il pulsante [g] per disattivare la visualizzazione dell'orologio.



Se la fotocamera è spenta, tenere premuto il pulsante [[]], quindi premere il pulsante ON/OFF per visualizzare l'orologio.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Utile modalità che consente di scattare in modo facile esercitando un maggiore controllo sulla ripresa

Scatto con impostazioni stabilite dalla fotocamera

Per una selezione completamente automatica delle impostazioni ottimali per scene specifiche, è sufficiente consentire alla fotocamera di determinare le condizioni del soggetto e dello scatto.

Scatto (Smart Auto)





Accendere la fotocamera.

- Premere il pulsante ON/OFF.
- Viene visualizzata la schermata di avvio.







Attivare la modalità [AUTO].

- Impostare il selettore di modalità su [].
- [▲][▼] per scegliere [AUTO], infine premere nuovamente il pulsante [3].
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [AUTO], quindi premere il pulsante [199].
- Puntare la fotocamera su un soggetto. Mentre la fotocamera determina la scena, viene emesso un leggero scatto.
- Le icone che rappresentano la scena e la modalità di stabilizzazione dell'immagine vengono visualizzate nell'angolo superiore destro dello schermo $(\square 34, \square 35).$
- Le cornici visualizzate intorno ai soggetti rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi


Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Comporre lo scatto.

- Per effettuare lo zoom e ingrandire il soggetto, spostare la leva dello zoom verso [(teleobiettivo) e per allontanare lo zoom dal soggetto, spostare la leva verso [(grandangolo). (Viene visualizzata una barra (1) che indica la posizione dello zoom).
- Per ingrandire o ridurre l'immagine in modo rapido, spostare completamente la leva dello zoom verso [[] (teleobiettivo) o [[]] (grandangolo), mentre per ingrandire o ridurre l'immagine lentamente, spostarla leggermente nella direzione desiderata.



Scatto di foto

Mettere a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino
 - a metà corsa. La fotocamera emette due segnali acustici dopo la messa a fuoco e vengono visualizzate delle cornici per indicare le aree a fuoco dell'immagine.
 - Quando più aree sono messe a fuoco. vengono visualizzate diverse cornici AF.



 Se sullo schermo viene visualizzato. [Solleva flash], spostare l'interruttore [5] per sollevare il flash. Si attiverà al momento dello scatto. Se si preferisce non utilizzare il flash, abbassarlo con il dito per farlo rientrare nella fotocamera.







Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore
- Mentre la fotocamera scatta, viene riprodotto il suono dello scatto e. in condizioni di luce scarsa, il flash, quando è stato sollevato, si attiva automaticamente.
- Tenere ferma la fotocamera fino al termine del suono dello scatto
- Dopo aver visualizzato la foto scattata, la fotocamera mostra di nuovo la schermata di scatto

Registrazione di filmati

1) Avviare la registrazione.

- Premere il pulsante del filmato. Quando inizia la registrazione, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato [REC] insieme al tempo trascorso (1).
- Sul bordo superiore e quello inferiore dello schermo vengono visualizzate delle barre nere e il soggetto viene leggermente ingrandito. Le barre nere indicano aree dell'immagine non registrate.
- Le cornici visualizzate intorno ai visi rilevati indicano che questi ultimi sono a fuoco.
- Una volta iniziata la registrazione, sollevare il dito dal pulsante del filmato.

Ridimensionare il soggetto ed effettuare di nuovo la composizione dello scatto in base alle esigenze.

- Per ridimensionare il soggetto, ripetere le procedure del passo 3. Si noti, tuttavia, che il suono delle operazioni della fotocamera verrà registrato. Si noti che i filmati ripresi con i fattori di zoom mostrati in blu appariranno sgranati.
- Quando si effettua di nuovo la composizione degli scatti. la messa a fuoco la luminosità e i colori verranno regolati automaticamente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









3) Terminare la registrazione.

- Per interrompere la registrazione, premere nuovamente il pulsante del filmato. Quando la registrazione si interrompe, la fotocamera emette due segnali acustici.
- La registrazione si interromperà automaticamente quando la memory card si riempie.

Scatto in modalità Auto ibrida



È possibile creare un breve filmato del giorno scattando delle foto. Prima di ciascuno scatto, la fotocamera registra scene della durata di 2 – 4 secondi che, successivamente, vengono assemblate in un video diario.



1 Attivare la modalità [].

• Impostare il selettore di modalità su 🔠



2 Comporre lo scatto.

- Per mettere a fuoco e comporre lo scatto, seguire le procedure dei passi 3 – 4 in "Scatto (Smart Auto)" (230).
- Per video diari più suggestivi, inquadrare gli soggetti con la fotocamera per circa quattro secondi prima di scattare foto.

3 Scattare.

- Attenersi al passo 4 in "Scatto (Smart Auto)" (230) per scattare una foto.
- La fotocamera registra una foto e un filmato. Il filmato, che termina con la foto e il suono dello scatto, forma uno dei capitoli del video diario.



- La durata della batteria si riduce maggiormente in questa modalità rispetto a quella [AUTO], poiché per ciascuno scatto viene registrato un video diario.
- Nei video diari verranno registrati i suoni delle operazioni della fotocamera.



- La qualità del video diario è [HD] e non può essere modificata.
- I suoni non vengono riprodotti se si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa o si attiva l'autoscatto.
- I video diari vengono salvati come file separati, anche se sono stati registrati nello stesso giorno in modalità [].
 - Le dimensioni del file del video diario raggiungono circa 4 GB oppure la durata di registrazione totale raggiunge circa 29 minuti e 59 secondi.
 - Il video diario è protetto (□ 77).
 - Sono state modificate le impostazioni di ora legale (
 —19)
 o fuso orario (
 —119).
 - È stata creata una nuova cartella (Q123).
- Il suono dello scatto che viene registrato non può essere modificato o eliminato.
- Per registrare video diari senza foto, modificare l'impostazione prima di iniziare. Scegliere MENU (\$\subseteq\$27) > scheda [\$\subseteq\$] > [Tipo video diario] > [Nessuna foto] (\$\subseteq\$27).
- È possibile modificare i singoli capitoli (Q88).

Riproduzione del video diario

Visualizzare una foto scattata in modalità [] per riprodurre il video diario creato nello stesso giorno oppure specificare la data del video diario da riprodurre (] 71).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Foto/filmati



• Se la fotocamera è accesa mentre viene tenuto premuto il pulsante [▼], non verrà più riprodotto alcun suono. Per ripristinare i suoni, premere il pulsante [MENU] e scegliere [Silenzioso] nella scheda [11], quindi premere i pulsanti [4][▶] per scegliere [Off].

Foto



- Un'icona [] lampeggiante avvisa che l'effetto fotocamera mossa aumenta la probabilità che le immagini siano sfocate. In questo caso, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma.
- Se la fotocamera emette un solo segnale acustico quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, il soggetto potrebbe essere troppo vicino. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco (distanza di scatto), vedere "Distanza di scatto" (\$\infty\$158).
- Per ridurre l'effetto occhi rossi e facilitare la messa a fuoco, è possibile che la lampadina si accenda in condizioni di luce scarsa.
- Un'icona [] lampeggiante visualizzata quando si tenta di scattare indica che non è possibile effettuare riprese fino a quando il flash non termina la ricarica. È possibile riprendere a scattare non appena il flash è pronto, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore e attendere oppure rilasciarlo e premerlo nuovamente.
- È possibile effettuare un nuovo scatto prima che venga visualizzata l'apposita schermata. Tuttavia, la messa a fuoco, la luminosità e i colori utilizzati potrebbero essere definiti in base allo scatto precedente.



 È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti (Q46).

📑 Filmati



 Prima di riprendere un filmato, abbassare il flash con il dito. Fare attenzione a non toccare il microfono (1) quando si riprende un filmato. Se il flash viene lasciato sollevato o si blocca il microfono, si potrebbe impedire la registrazione dell'audio oppure l'audio della registrazione potrebbe risultare smorzato.



- Durante la ripresa di filmati, evitare di toccare comandi della fotocamera diversi dal pulsante del filmato perché i suoni prodotti dalla fotocamera verranno registrati.
- Una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire la correzione dell'effetto di fotocamera mossa.
 Per riprendere soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto, modificare l'impostazione della stabilizzazione dell'immagine (244).



La registrazione audio è mono.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Icone delle scene

► Foto ► Filmati

Nelle modalità [] e [AUTO] le scene di ripresa determinate dalla fotocamera sono indicate dall'icona visualizzata e le impostazioni corrispondenti vengono selezionate automaticamente per ottenere condizioni ottimali di messa a fuoco, luminosità del soggetto e colore.

	Quan	Colore di			
Sfondo	Persone	In movimento*1	Ombre sul viso*1	sfondo dell'icona	
Chiaro			2		
Luminoso e controluce	- Th		-	Grigio	
Con cielo blu		P	P		
Cieli azzurri e controluce			-	Blu chiaro	
Luci spot	A	A	A		
Scuro	A	P		Blu scuro	
Buio, con treppiede	*2	-	-	2.0 30010	

	Quando si	Colore di		
Sfondo	Altri soggetti	In movimento*1	Vicini	sfondo dell'icona
Chiaro	AUTO	OE		
Luminoso e controluce	7)	3	⊕ 3⁄2	Grigio
Con cielo blu	AUTO	=		Blu chiaro
Cieli azzurri e controluce	137	3	9 5	
Tramonti	<u></u>	**	-	Arancione
Luci spot			A	
Scuro	AUTO	AUTO		Blu scuro
Buio, con treppiede	* 2	_	_	Bia coare

- *1 Non visualizzata per i filmati.
- *2 Visualizzata in scene scure quando la fotocamera viene tenuta ferma, ad esempio quando viene fissata a un treppiede.



 Provare a scattare in modalità [P] (\(\subseteq 57\)) se l'icona della scena non corrisponde alle condizioni di scatto effettive oppure se non è possibile scattare con l'effetto, il colore o la luminosità previsti. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Icone di stabilizzazione dell'immagine

► Foto ► Filmati

La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente in base alle condizioni di scatto (Intelligent IS). Inoltre, nelle modalità e [AUTO] vengono visualizzate le seguenti icone.

(4)	Stabilizzazione dell'immagine per le foto (Normale)
((→))	Stabilizzazione dell'immagine per le foto quando si utilizza il panning (Panning)*
(C)) (C)	Stabilizzazione dell'immagine per gli scatti in modalità macro. Durante la registrazione di filmati, viene visualizzato [((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(4 B)	Stabilizzazione dell'immagine per i filmati, con riduzione di un forte effetto fotocamera mossa che si verifica, ad esempio, durante le riprese effettuate in movimento (Dinamico)
(4)	Stabilizzazione dell'immagine per l'effetto lento di fotocamera mossa che si verifica, ad esempio, quando si riprendono filmati con il teleobiettivo (Powered)
(A)	Nessuna stabilizzazione dell'immagine, perché la fotocamera è fissata su un treppiede o viene tenuta ferma in altro modo. Tuttavia, durante la registrazione di filmati, viene visualizzato [(究)] e viene utilizzata la stabilizzazione dell'immagine per neutralizzare il vento o altre fonti di vibrazioni (IS treppiede).

Visualizzata guando si utilizza il panning, seguendo soggetti in movimento con la fotocamera. Quando si seguono soggetti che si muovono in orizzontale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in verticale e la stabilizzazione dell'immagine in orizzontale si interrompe. Analogamente, quando si seguono soggetti che si muovono in verticale, la stabilizzazione dell'immagine neutralizza solo l'effetto fotocamera mossa in orizzontale.



- Per annullare la stabilizzazione dell'immagine, impostare [Mod. IS] su [Off] (44). In questo caso, l'icona IS non viene più visualizzata.
- In modalità [♣¹] non viene visualizzata alcuna icona [(♣)].

Cornici visualizzate sullo schermo

► Foto ► Filmati

In modalità [ALITO], quando la fotocamera rileva i soggetti verso i quali si sta puntando la fotocamera, vengono visualizzate varie cornici.

- Una cornice bianca viene visualizzata intorno al soggetto (o al viso della persona) determinato come soggetto principale dalla fotocamera e intorno agli altri visi rilevati vengono visualizzate cornici grigie. Le cornici seguono i soggetti in movimento fino a una certa distanza per mantenerli a fuoco
 - Tuttavia, se la fotocamera rileva il movimento del soggetto, solo la cornice bianca resterà sullo schermo
- Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e la fotocamera rileva il movimento del soggetto, viene visualizzata una cornice blu e la messa a fuoco e la luminosità dell'immagine vengono regolati costantemente (AF Servo).



• Provare a scattare in modalità [P] (\$\infty\$57) se non viene visualizzata alcuna cornice, se non vengono visualizzate cornici intorno ai soggetti desiderati o se le cornici vengono visualizzate sullo sfondo o in aree simili.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Utili funzioni di uso comune

Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)




Quando i soggetti distanti sono troppo lontani per essere ingranditi utilizzando lo zoom ottico, utilizzare lo zoom digitale per un ingrandimento fino a circa 72x.



¶ Spostare la leva dello zoom verso ¶ ● □

- Tenere la leva finché lo zoom non si arresta.
- Lo zoom si arresta quando raggiunge il fattore massimo, prima che l'immagine diventi eccessivamente sgranata, che viene indicato sullo schermo.



- (1) è il fattore di zoom corrente.
- La fotocamera ingrandisce ancora di più il soggetto.



- Spostando la leva dello zoom viene visualizza la barra dello zoom (che indica la posizione dello zoom). Il colore della barra dello zoom cambia in base all'intervallo di zoom.
 - Intervallo bianco: intervallo dello zoom ottico in cui l'immagine non appare sgranata.
 - Intervallo giallo: intervallo dello zoom digitale in cui le immagini non sono visibilmente sgranate (ZoomPlus).
 - Intervallo blu: intervallo dello zoom digitale in cui l'immagine appare sgranata.
- L'intervallo blu non sarà disponibile per alcune impostazioni di pixel di registrazione (Q41), pertanto il massimo fattore di zoom può essere ottenuto seguendo il passo 1.



Per disattivare lo zoom digitale, scegliere MENU (\(\subseteq 27\)) > scheda [\(\begin{array}{c} 1 \)] > [Zoom Digitale] > [Off].

Zoom automatico in risposta al movimento del soggetto (Zoom automatico)

► Foto Filmati

La fotocamera esegue automaticamente l'ingrandimento e la riduzione per mantenere costante la dimensione del viso rilevato (\$\sum 30\$). Se la persona si avvicina, la fotocamera rimpicciolisce automaticamente la visualizzazione e viceversa.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









Attivare la modalità Zoom automatico.

- Premere il pulsante [A].
- Viene visualizzato [].
- Viene visualizzata una cornice bianca attorno al viso rilevato e la fotocamera esegue automaticamente l'ingrandimento e la riduzione per mantenere il soggetto sullo schermo
- Se vengono rilevati più visi, vengono visualizzate una cornice bianca attorno al viso del soggetto principale e fino a due cornici grigie attorno agli altri visi. La fotocamera esegue automaticamente l'ingrandimento e la riduzione per mantenere i soggetti sullo schermo.

Scattare.

- Dopo lo scatto, la cornice rimane visualizzata e la fotocamera continua a eseguire automaticamente l'ingrandimento e la riduzione.
- Premere nuovamente il pulsante [A]. Viene visualizzato [Toff] e Zoom automatico viene disattivato



- I visi potrebbero non essere rilevati con alcuni fattori di zoom o quando la testa del soggetto è inclinata o indirettamente rivolta verso la fotocamera.
- È anche possibile ingrandire o ridurre l'immagine con la leva dello zoom, ma il fattore di zoom originale verrà ripristinato in pochi secondi dopo aver rilasciato la leva
- Zoom automatico viene disabilitato nelle seguenti situazioni.
- Quando si cambia la modalità di scatto
- Quando si preme il pulsante [MENU], del filmato o [(**)]
- Quando si preme [] mentre il flash è sollevato



- Se la persona il cui viso è rilevato si muove verso il bordo dello schermo, la fotocamera rimpicciolisce automaticamente la visualizzazione per mantenere la persona nell'inquadratura.
- Il fattore di zoom non può essere modificato dopo avere premuto completamente il pulsante dell'otturatore in modalità autoscatto (237).
- Per visualizzare in modo uniforme il soggetto sullo schermo quando si muove o in determinate condizioni di scatto, è possibile che il volto non sia visualizzato a una dimensione costante
- Se non viene rilevato alcun viso, la fotocamera applica lo zoom fino a un determinato livello e si arresta quando viene rilevato un viso.

Utilizzo dell'autoscatto



Funzioni Wi-Fi

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Menu di impostazione

Modalità riproduzione

Nozioni fondamentali

Modalità Automatica/

Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

della fotocamera

Accessori

Modalità P

Appendice

Indice





L'autoscatto consente di includere se stessi nelle foto di gruppo o in altri scatti temporizzati. La fotocamera scatterà circa 10 secondi dopo aver premuto il pulsante dell'otturatore.





Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [(**)], scegliere [(**)] dal menu, quindi [ເຄີ] (📖 26).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato পৌনী.








2 Scattare.

- Per le foto: premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco il soggetto, quindi premerlo completamente.
- Per i filmati: Premere il pulsante del filmato.
- Dopo aver avviato l'autoscatto, la spia lampeggerà e la fotocamera riprodurrà il suono dell'autoscatto.
- Due secondi prima dello scatto, la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante IMFNUI.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [) al passo 1.





Questa opzione ritarda il rilascio dell'otturatore fino a circa due secondi dopo aver premuto il relativo pulsante. L'eventuale instabilità della fotocamera durante la pressione del pulsante dell'otturatore non influisce sullo scatto.



Cano

- Attenersi alla procedura del passo 1 in "Utilizzo dell'autoscatto" (\$\square\$37) e scegliere [\$\cap{c}\$].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [☼].
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Utilizzo dell'autoscatto" (37) per scattare.

Personalizzazione dell'autoscatto

► Foto ► Filmati

È possibile specificare il ritardo $(0-30\ secondi)$ e il numero di scatti (1-10).

¶ Scegliere [ੴ].

 Seguendo la procedura indicata nel passo 1 in "Utilizzo dell'autoscatto" (△37), scegliere [☼] e premere il pulsante [MENU].



2 Configurare l'impostazione.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere il ritardo o il numero di scatti.
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un valore, quindi premere il pulsante [∰].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [C].
- Attenersi alla procedura del passo 2 di "Utilizzo dell'autoscatto" (\$\square\squ





Per la ripresa di filmati effettuata con l'autoscatto, l'impostazione Ritardo rappresenta il ritardo prima dell'inizio della registrazione, ma l'impostazione Fotogrammi non produce alcun effetto.



- Quando si specificano più scatti, la luminosità e il bilanciamento del bianco dell'immagine sono determinati dal primo scatto. Se il flash scatta o se è stato specificato un numero di scatti eccessivo, è necessaria una maggiore quantità di tempo tra uno scatto e l'altro. La ripresa si interromperà automaticamente quando la memory card si riempie.
- Quando si specifica un ritardo superiore a due secondi, due secondi prima dello scatto la frequenza di lampeggiamento della spia e di emissione del suono dell'autoscatto aumenta (la spia resterà accesa per l'eventuale attivazione del flash).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Aggiunta di un timbro data



La fotocamera può aggiungere la data di scatto alle immagini nell'angolo in basso a destra

Tuttavia, non è possibile modificare o rimuovere il timbro data, quindi è necessario verificare preventivamente che la data e l'ora siano corrette (19).





Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MFNI], scegliere [Timbro data 🖓 nella scheda [], quindi scegliere l'opzione desiderata (27).
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [3].



2 Scattare.

- Man mano che si effettuano gli scatti. la fotocamera aggiunge la data o l'ora di scatto nell'angolo in basso a destra delle immagini.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.



Non è possibile modificare o rimuovere i timbri data.



- Le foto scattate senza l'aggiunta del timbro data possono essere stampate con il timbro data attenendosi alla sequente procedura. Tuttavia, se si aggiunge il timbro data a immagini in cui gueste informazioni sono già presenti, è possibile che il timbro data venga stampato due volte.
 - Stampare con le funzioni della stampante (Q133)
 - Per stampare, utilizzare le impostazioni di stampa DPOF (137)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Scatto continuo

Foto Filmati

In modalità [ALITO] tenere premuto completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.

Per ulteriori informazioni sulla velocità dello scatto continuo, vedere "Velocità di scatto continuo" (1158).





Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [@], scegliere [dal menu, quindi [4] (426).
- Al termine dell'impostazione. viene visualizzato [□i].

Scattare.

 Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.



- Durante lo scatto continuo, messa a fuoco, esposizione e colore sono bloccati in corrispondenza della posizione/del livello stabilito quando si è premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Non utilizzabile con l'autoscatto (Q 37).
- La ripresa potrebbe interrompersi temporaneamente oppure lo scatto continuo potrebbe rallentare a seconda delle condizioni di scatto, delle impostazioni della fotocamera e della posizione dello zoom.
- Con il crescere del numero degli scatti, la ripresa potrebbe rallentare.
- La ripresa potrebbe rallentare se il flash scatta

Funzioni di personalizzazione delle immagini

Modifica del formato immagine



Modificare il formato immagine (rapporto larghezza-altezza) attenendosi alla seguente procedura.





- Premere il pulsante [], scegliere [4:3] nel menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (QQ26).
- Al termine dell'impostazione, il formato immagine dello schermo verrà aggiornato.
- Per ripristinare l'impostazione originale. ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [4:3]

- Utilizzato per la visualizzazione su televisori HD widescreen o dispositivi di visualizzazione simili
- È lo stesso formato immagine di una pellicola da 35 mm. 3:2 È utilizzato per la stampa di immagini in formato 130 x 180 mm o formato cartolina
- Formato immagine nativo dello schermo della fotocamera. Utilizzato per la visualizzazione su televisori a definizione standard o dispositivi di visualizzazione simili. Utilizzato anche per la stampa di immagini in formato 90 x 130 mm o nei formati della serie A.
- Formato immagine quadrato.



Non disponibile in modalità [

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice






Modifica del numero dei pixel di registrazione (Formato immagine)



Scegliere fra 4 livelli di risoluzione dell'immagine, come descritto di seguito. Per le linee guida sul numero di scatti che una memory card è in grado di contenere a ciascuna impostazione dei pixel di registrazione, vedere "Numero di scatti per memory card" (2157).





- Viene visualizzata l'opzione configurata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, 1 1.



Linee guida per la scelta di una impostazione dei pixel di registrazione in base al formato carta (per le immagini 4:3)

L	A2 (420 x 594 mm)
M1	A3 – A5 (297 x 420 mm – 148 x 210 mm)
M2	90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Cartolina
S	Per e-mail e scopi simili



Correzione dell'effetto occhi rossi



L'effetto occhi rossi che si verifica nella fotografia con flash può essere corretta automaticamente utilizzando la procedura descritta di seguito.



O YT

Luce Autofocus On

Visual. Immag. dopo lo scatto..

1 Accedere alla schermata [Impostazioni Flash].

 Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni Flash] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [1] (227).



2 Configurare l'impostazione.

- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [**③**].
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].



 La correzione dell'effetto occhi rossi può essere applicata alle aree dell'immagine diverse dagli occhi (ad esempio nel caso in cui un trucco rosso degli occhi venga erroneamente interpretato come effetto pupille rosse).



- È anche possibile correggere le immagini esistenti (Q86).
- È possibile accedere alla schermata indicata nel passo 2 quando il flash è sollevato anche premendo il pulsante [>] e premendo immediatamente il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modifica della qualità del filmato



Sono disponibili tre impostazioni per la qualità dell'immagine. Per linee guida sulla lunghezza massima dei filmati che una memory card è in grado di contenere a ciascun livello di qualità dell'immagine, vedere "Durata di registrazione per memory card" (157).



- Premere il pulsante [∰], scegliere [♣]m] nel menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (☐26).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [聖前].



Qualità immagine	Pixel di registrazione	Frame Rate	Dettagli
EFHD	1920 x 1080	30 fps	Per la ripresa in Full HD
EHD	1280 x 720	30 fps	Per la ripresa in HD
EVGA	640 x 480	30 fps	Per la ripresa in definizione standard



 Nelle modalità (मा) e (मा), sui bordi superiore e inferiore dello schermo vengono visualizzate barre nere. Si tratta di aree dell'immagine non registrate.

Funzioni di scatto utili

Visualizzazione della griglia



È possibile visualizzare sullo schermo una griglia per l'orientamento verticale e orizzontale come riferimento per lo scatto.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Griglia] nella scheda [], quindi scegliere [On] (27).
- Al termine dell'impostazione, la griglia viene visualizzata sullo schermo.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].





La griglia non viene registrata negli scatti.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Ingrandimento dell'area messa a fuoco



È possibile verificare la messa a fuoco premendo il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per ingrandire la parte dell'immagine a fuoco nella cornice AF.



1 Configurare l'impostazione.

 Premere il pulsante [MENU], scegliere [AF-Point Zoom] nella scheda [1], quindi scegliere [On] (27).



2 Verificare la messa a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Il viso rilevato come soggetto principale adesso è ingrandito.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.



- L'area di messa a fuoco non viene ingrandita nei seguenti casi quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Se un viso non viene rilevato, se il soggetto è troppo vicino alla fotocamera e il viso risulta essere troppo grande per lo schermo o se la fotocamera rileva il movimento del soggetto
- Quando si utilizza lo zoom digitale (Q36)
- Quando si utilizza l'AF tracking (QQ64)
- Quando si utilizza una TV come display (Q128)
- Non disponibile in modalità [].

Verifica degli occhi chiusi



viene visualizzato quando la fotocamera rileva la possibilità che le persone abbiano gli occhi chiusi.



1 Configurare l'impostazione.

 Premere il pulsante [MENU], scegliere [Ril. occhi ch.] nella scheda [a], quindi scegliere [On] (27).



2 Scattare.

- Quando la fotocamera rileva una persona con gli occhi chiusi, [[\(\sigma\)] lampeggia.
- Per ripristinare l'impostazione originale, scegliere [Off] al passo 1.



- Se sono stati specificati più scatti nella modalità [vc], questa funzione è disponibile solo per lo scatto finale.
- Viene visualizzata una cornice intorno alle persone con gli occhi chiusi se è stato selezionato [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] o [Mantieni] in [Tempo visual.] (446).
- Questa funzionalità non è disponibile in modalità di scatto continuo (\$\infty\$40).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modifica delle impostazioni della modalità IS



Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine

Impostare la funzione di stabilizzazione dell'immagine su [Off] quando si utilizza un treppiede o un altro metodo per fissare la fotocamera.

- Accedere alla schermata delle impostazioni.
- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni IS] nella scheda [1], quindi premere il pulsante [1] (27).



- 2 Configurare l'impostazione.
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Mod. IS], quindi premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Off].

Continuo	La stabilizzazione ottimale dell'immagine viene applicata automaticamente in base alle condizioni di scatto (Intelligent IS) (235).
Off	Disattiva la stabilizzazione delle immagini.

Ripresa di filmati con soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto



Di solito, una volta iniziata la registrazione del filmato, l'area di visualizzazione immagine cambia e i soggetti vengono ingranditi per consentire la correzione dell'effetto di fotocamera mossa. Se si riduce l'effetto di stabilizzazione dell'immagine, è possibile riprendere i soggetti nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto.



- Attenersi alla procedura indicata in "Modifica delle impostazioni della modalità IS" (44) per accedere alla schermata [Impostazioni IS].
- Scegliere [Dynamic IS], quindi scegliere [2] (\(\infty\)27).



- È possibile impostare [Mod. IS] su [Off] in modo che i soggetti vengano registrati nella stessa dimensione mostrata prima dello scatto.
- [Dynamic IS] non può essere selezionato quando [Mod. IS] è impostato su [Off] (44).
- Per [WA], [Dynamic IS] è impostato su [1]

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





1

Personalizzazione del funzionamento della fotocamera

Personalizzare le funzioni di scatto nella scheda [della schermata dei menu come descritto di seguito.

Per istruzioni sulle funzioni del menu, vedere "Utilizzo della schermata del menu" (27).

Disattivazione di Luce Autofocus



Impostazioni Flash

MENU 5

La lampada (anteriore) si accende per facilitare la messa a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in condizioni di luce scarsa. Se lo si preferisce, è possibile disattivare questa lampada.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Luce Autofocus] nella scheda [1], quindi scegliere [Off] (27).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [On].


Disattivazione della lampadina di riduzione occhi rossi



È possibile disattivare la lampadina di riduzione occhi rossi che si illumina per ridurre l'effetto occhi rossi causato dall'utilizzo del flash in condizioni di luce scarsa.

1 Accedere alla schermata [Impostazioni Flash].

 Premere il pulsante [MENU], scegliere [Impostazioni Flash] nella scheda [6], quindi premere il pulsante [6] (27).



- Scegliere [Luce o. rossi], quindi scegliere [Off] (□27).
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [On].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modifica dello stile di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti



È possibile modificare la durata di visualizzazione delle immagini e quali informazioni vengono visualizzate subito dopo lo scatto.

Modifica del periodo di visualizzazione dell'immagine dopo gli scatti

- 1 Accedere alla schermata [Visual. Immag. dopo lo scatto].
- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Visual. Immag. dopo lo scatto] nella scheda [♠], quindi premere il pulsante [♠] (☐27).



Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Tempo visual.], quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo [Breve].

Breve	Consente di visualizzare le immagini solo finché non è possibile effettuare un nuovo scatto.
2 sec., 4 sec., 8 sec.	Consente di visualizzare per la durata specificata. Anche durante la visualizzazione della foto scattata è possibile effettuare un altro scatto premendo nuovamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Mantieni	Consente di visualizzare le immagini finché non viene premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
Off	Nessuna visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.

Modifica della schermata visualizzata dopo gli scatti

Modificare lo stile di visualizzazione delle immagini dopo gli scatti.

1 Impostare [Tempo visual.] su [2 sec.], [4 sec.], [8 sec.] o [Mantieni] (□ 46).



2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Info visual.], quindi scegliere l'opzione desiderata.
- Per ripristinare l'impostazione originale, ripetere la procedura scegliendo, tuttavia, [Off].

	Off	Consente di visualizzare solo l'immagine.
Γ	Dettaglio	Consente di visualizzare i dettagli dello scatto (Q 147).



- Quando [Tempo visual.] (\(\infty\)46) è impostato su [Off] o [Breve], [Info visual.] è impostato su [Off] e non può essere modificato.
- Premendo il pulsante [▼] mentre è visualizzata un'immagine dopo lo scatto, è possibile passare alla visualizzazione delle informazioni. Notare che le impostazioni di [Info visual.] non vengono modificate. Premendo il pulsante [∰], è possibile effettuare le seguenti operazioni.
 - Protezione (QQ77)
 - Preferiti (QQ 83)
 - Elimina (QQ 79)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Altre modalità di scatto

Grazie agli esclusivi effetti immagine e alle funzioni speciali è possibile scattare bellissime foto di qualità professionale in vari tipi di scene





Utilizzare diverse immagini da ciascuno scatto (Scatto creativo)





La fotocamera determina le condizioni del soggetto e dello scatto, applicando automaticamente effetti speciali e ricomponendo lo scatto per enfatizzare il soggetto. Per ciascuno scatto vengono registrate sei foto. È possibile acquisire più foto con effetti utilizzando le impostazioni stabilite dalla fotocamera.



Attivare la modalità [🕼].

• Impostare il selettore di modalità su []1].

Scattare.

- Premere completamente il pulsante dell'otturatore. Durante lo scatto, il suono scatto viene riprodotto per tre volte.
- Le sei foto vengono visualizzate prima in successione e poi contemporaneamente per circa due secondi.
- Per mantenere le immagini visualizzate finché si tiene premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, premere il pulsante [Per la visualizzazione a schermo intero in questo stato, scealiere un'immagine premendo i pulsanti [▲][▼][◀][▶], quindi premere il pulsante []
- Per tornare alla visualizzazione originale, premere il pulsante [MENU].



- Lo scatto richiederà del tempo quando si attiva il flash e occorre mantenere ferma la fotocamera finché non viene riprodotto il suono scatto per tre volte.
- Le sei immagini vengono gestite insieme come se fossero un gruppo (274).
- La visualizzazione in contemporanea delle sei immagini come mostrata al passo 2 è disponibile solo immediatamente dopo lo scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Immagine visualizzata durante la riproduzione

Le sei immagini di ciascuno scatto vengono gestite come un gruppo e, durante la riproduzione, viene visualizzata solo la prima immagine della serie. Per indicare che l'immagine appartiene a un gruppo, in alto a sinistra dello schermo viene visualizzato [SET 💷].



Se si elimina un'immagine raggruppata (\$\iiint_79\), verranno eliminate anche tutte le immagini del gruppo. Prestare attenzione durante l'eliminazione di immagini.



- Le immagini raggruppate possono essere riprodotte singolarmente (\$\infty\$74) e rimosse dal gruppo (\$\infty\$74).
- Proteggendo (\$\infty\$77) un'immagine raggruppata si proteggeranno tutte le immagini del gruppo.
- Le immagini raggruppate possono essere visualizzate singolarmente se riprodotte con Ricerca imm. (\$\to\$72) o Shuffle intell. (\$\to\$76). In questo caso, le immagini vengono temporaneamente rimosse dal gruppo.
- Le sequenti azioni non sono disponibili per le immagini raggruppate: ingrandimento (\$\times 75\$), contrassegno come preferite (\$\times 83\$), modifica (Q84), stampa (Q133), impostazione della stampa di singole immagini (\$\infty\$137) o aggiunta a un fotolibro (\$\infty\$139). Per effettuare tali operazioni, riprodurre singolarmente le immagini raggruppate (\$\infty\$74) o annullare il raggruppamento (\$\infty\$74).
- La visualizzazione in contemporanea di tutte le immagini come mostrato al passo 2 è disponibile solo immediatamente dopo lo scatto.

Scelta degli effetti



È possibile scegliere degli effetti per le immagini acquisite in modalità [לוגל].



- Dopo aver scelto la modalità [△]₁], premere il pulsante IDISP1.
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un effetto, quindi premere il pulsante [37].

Automatico	Tutti gli effetti
ି Retro	Immagini che sembrano foto del passato
Mi Monocrom.	Immagini generate in un solo colore
্বি Speciale	Immagini marcate, dall'aspetto particolare
Ñ Naturale	Immagini tenui, dall'aspetto naturale

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Scene specifiche

Scegliere una modalità corrispondente alla scena da riprendere. La fotocamera configurerà in modo automatico le impostazioni per effettuare scatti ottimali.



1 Attivare la modalità [1].

Impostare il selettore di modalità su [6].



Scegliere una modalità di scatto.

- Premere il pulsante [@], scegliere [AUTO] dal menu, quindi selezionare una modalità di scatto (QQ 26).
- Scattare.



Scatti di ritratti (Ritratto)

► Foto ► Filmati

• Riprendere immagini di persone con un effetto sfumato



Riprese di scene notturne senza l'utilizzo di un treppiede (Scatto notturno manuale)

Foto Filmati

- Consente di scattare eccellenti fotografie di scene notturne o ritratti con paesaggi notturni sullo sfondo senza la necessità di tenere ben ferma la fotocamera, come con un treppiede.
- Consente di creare un'immagine singola combinando scatti consecutivi, riducendo l'effetto di fotocamera mossa ed eventuali disturbi delle immagini.



Scatti in condizione di luce scarsa (Luce scarsa)

Foto Filmati

 Scattare riducendo al minimo l'effetto mosso della fotocamera e del soggetto anche in condizioni di scarsa illuminazione



* Scatti con sfondi innevati (Neve)

Foto Filmati

 Riprese di persone su sfondi innevati con colori luminosi e naturali



Riprese di fuochi d'artificio (Fuochi d'artificio)

► Foto ► Filmati

Riprese di fuochi d'artificio con colori intensi.



- I soggetti appaiono più grandi in modalità [11] in confronto ad altre modalità.
- In modalità [1] le immagini possono apparire sgranate poiché la sensibilità ISO (Q 59) viene aumentata per adattarsi alle condizioni
- Poiché la fotocamera scatterà in modo continuo in modalità [2], si consiglia di tenerla saldamente senza muoverla
- In modalità [1], un eccessivo effetto mosso o alcune condizioni di scatto potrebbero impedire di ottenere i risultati desiderati.
- In modalità [器], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (44).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







- Se per le scene notturne si utilizza un treppiede, gli scatti in modalità [AUTO] anziché [[a]] daranno risultati migliori ([[a]]30).
- L'impostazione dei pixel di registrazione in modalità [²⁴] è [М] (2592 x 1944) e non può essere modificata.
- In modalità (ﷺ), anche se non viene visualizzata alcuna cornice quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene comunque definita la messa a fuoco migliore.



Applicazione di effetti speciali

Aggiungere vari effetti alle immagini durante lo scatto.



- Scegliere una modalità di scatto.
- Seguire la procedura dei passi 1 2 in "Scene specifiche" (49) per scegliere una modalità di scatto.
- 2 Scattare.



Riprese con colori vivaci (Extra vivace)



• Riprese con colori intensi e vivaci.



Scatti posterizzati (Effetto poster)

► Foto ► Filmati

 Riprese con l'aspetto di un poster o di un'immagine invecchiata.



 Nelle modalità (2) e (1) si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Scatto con l'effetto di un obiettivo fish-eye (Effetto fish-eye)

Foto Filmati

Scattare con l'effetto di distorsione di un obiettivo fish-eye.

Scealiere [] 1.

 Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (49) e scegliere [1).



Scegliere il livello dell'effetto.

- Premere il pulsante [▼] e i pulsanti [◀][▶] per scegliere il livello dell'effetto, quindi premere il pulsante [@]
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.
- 3 Scattare.



Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati

Scatti con l'aspetto di modelli in miniatura (Effetto miniatura)

Foto Filmati

Crea l'effetto di un modello in miniatura, sfocando le aree dell'immagine che si trovano sopra e sotto l'area selezionata.

È anche possibile riprendere filmati che hanno l'aspetto di scene di modelli in miniatura scegliendo la velocità di riproduzione prima della registrazione del filmato. Le persone e gli oggetti nella scena si muoveranno rapidamente durante la riproduzione. I suoni non vengono registrati.

¶ Sceqliere [♣].

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" $(\square 49)$ e scegliere [4].
- Viene visualizzata una cornice bianca. a indicare l'area dell'immagine che non verrà sfocata



2 Scegliere l'area da mantenere a fuoco.

- Premere il pulsante [▼].
- Spostare la leva dello zoom per ridimensionare la cornice e premere i pulsanti [▲][▼] per spostarla.



- 3 Per i filmati, scegliere la velocità di riproduzione.
- Premere il pulsante [MENU], quindi i pulsanti [◀][▶] per scegliere la velocità.
- Tornare alla schermata di scatto e scattare.
- Premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata di scatto e scattare

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Velocità di riproduzione e durata di riproduzione stimata (per filmati di un minuto)

Velocità	Durata riproduzione
5x	Circa 12 sec.
10x	Circa 6 sec.
20x	Circa 3 sec.

I filmati vengono riprodotti a 30 fps.



- Lo zoom non è disponibile nella ripresa di filmati. Assicurarsi di impostare lo zoom prima della ripresa.
- Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.



- Per modificare l'orientamento della cornice da orizzontale a verticale. premere i pulsanti [] al passo 2. Per tornare all'orientamento orizzontale della cornice, premere i pulsanti [▲][▼]
- Per spostare la cornice quando è in orientamento orizzontale, premere i pulsanti [▲][▼] e per spostarla quando è in orientamento verticale, premere i pulsanti [◀ 1[▶1.
- Se la fotocamera viene tenuta in verticale, si cambierà l'orientamento della cornice
- La qualità dell'immagine del filmato è [[VG]] con un formato immagine di [4:3] e [4] con un aspetto immagine di [16:9] (40). Non è possibile modificare tali impostazioni della qualità

Scatto con l'effetto di una fotocamera giocattolo (Effetto fotocamera giocattolo)

Foto Filmati

Questo effetto consente alle immagini di sembrare scattate con una fotocamera giocattolo grazie alla vignettatura (angoli dell'immagine più scuri e sfocati) e modificando il colore generale.

Scealiere [61]

 Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (49) e scegliere [6].



Scegliere un tono colore.

- Premere il pulsante [▼] e i pulsanti [4][1] per scegliere un tono colore, quindi premere il pulsante [3]]
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

Scattare.

Standard	Scatti che sembrano immagini riprese con una fotocamera giocattolo.
Caldo	La tonalità delle immagini risulta più calda rispetto a [Standard].
Freddo	La tonalità delle immagini risulta più fredda rispetto a [Standard].



• Si consiglia di effettuare qualche scatto preliminare di prova per assicurarsi di ottenere i risultati desiderati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Scatti in monocromatico

► Foto ► Filmati

Scattare immagini in bianco e nero, seppia oppure blu e bianco.

Scealiere [].

 Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (49) e scegliere [1.



Scegliere un tono colore.

- Premere il pulsante [▼] e i pulsanti [◀][▶] per scegliere un tono colore. quindi premere il pulsante []
- Viene mostrata l'anteprima dello scatto con l'effetto applicato.

Scattare.

Bianco & Nero	Scatti in bianco e nero.
Seppia	Scatti con tonalità seppia.
Blu	Scatti in blu e bianco.

Modalità speciali per altri scopi

Scatto automatico dopo il rilevamento di un viso (Otturatore intelligente)

Foto Filmati

Scatto automatico dopo il rilevamento di un sorriso

La fotocamera scatta automaticamente dopo avere rilevato un sorriso, anche se non viene premuto il pulsante dell'otturatore.



Scealiere [14].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 2 di "Scene specifiche" (Q49) e scegliere [] quindi premere il pulsante
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [L], quindi premere il pulsante [
- Nella fotocamera viene attivata la funzione di attesa e viene visualizzato [Rilevamento sorriso on].



Puntare la fotocamera su una persona.

- Ogni volta che la fotocamera rileva un sorriso, scatterà dopo l'accensione della spia.
- Per sospendere il rilevamento del sorriso, premere il pulsante [◀]. Per riprendere il rilevamento, premere nuovamente il pulsante [◀].



• Al termine della ripresa, passare a un'altra modalità. In caso contrario, la fotocamera continuerà a scattare ogni volta che viene rilevato un sorriso.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









- Per scattare normalmente, è anche possibile premere il pulsante dell'otturatore
- La fotocamera sarà in grado di rilevare i sorrisi con maggiore facilità se la persona è rivolta verso di essa e sorride in modo ampio, mostrando la dentatura.
- Per modificare il numero di scatti, premere i pulsanti [▲][▼] dopo avere scelto [L] nel passo 1. [Ril. occhi ch.] (43) è disponibile solo per lo scatto finale.

Scatto automatico dopo il rilevamento di un occhiolino (Autoscatto occhiolino)



Puntare la fotocamera verso una persona e premere completamente il pulsante dell'otturatore. La fotocamera scatterà circa due secondi dopo che viene rilevato un occhiolino.



Scegliere [63].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 2 di "Scene specifiche" (49) e scegliere [], quindi premere il pulsante [].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [3], quindi premere il pulsante [3]
- 2 Comporre lo scatto e premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Verificare che intorno al viso della persona. che farà l'occhiolino sia visualizzata una cornice verde.
- 3 Premere completamente il pulsante dell'otturatore.
- Nella fotocamera viene attivata la funzione di attesa e viene visualizzato [Occhiolino e scattare].
- La spia lampeggia e viene riprodotto il suono dell'autoscatto.



Rivolgersi verso la fotocamera e fare l'occhiolino.

- La fotocamera scatterà circa due secondi dopo che viene rilevato un occhiolino da parte della persona il cui viso si trova dentro la cornice
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante [MFNI].



- Se non viene rilevato l'occhiolino, farlo nuovamente in modo lento e deliberato
- È possibile che l'occhiolino non venga rilevato se gli occhi sono coperti dai capelli o da un cappello oppure dagli occhiali.
- Anche la chiusura contemporanea di entrambi gli occhi verrà considerata un occhiolino.
- Se l'occhiolino non viene rilevato, la fotocamera scatterà circa 15 secondi dopo.
- Per modificare il numero di scatti, premere i pulsanti [▲][▼] dopo avere scelto [nel passo 1. [Ril. occhi ch.] (43) è disponibile solo per lo scatto finale.
- Se non vi sono persone nell'area di ripresa guando il pulsante dell'otturatore viene premuto completamente, la fotocamera scatterà quando nell'area di ripresa viene rilevata una persona che fa l'occhiolino.

Scatto automatico dopo il rilevamento di una nuova persona (Autoscatto viso)

Foto Filmati



La fotocamera scatterà circa due secondi dopo aver rilevato che il viso di un'altra persona (ad esempio, il fotografo) è entrato nell'area di ripresa (\$\bigcap\$63). Questa funzione risulta utile per includere il fotografo nelle foto di gruppo o in riprese simili.



Scegliere [C].

- Attenersi alla procedura dei passi 1 2 di "Scene specifiche" (49) e scealiere [], quindi premere il pulsante [].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [3], quindi premere il pulsante [9]

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Comporre lo scatto e premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa

 Accertarsi che sul viso messo a fuoco venga visualizzata una cornice verde e sui visi delle altre persone vengano visualizzate cornici bianche

Premere completamente il pulsante dell'otturatore.

- Nella fotocamera viene attivata la funzione di attesa prima dello scatto e sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Guarda dritto in camera all'inizio del count down1.
- La spia lampeggia e viene riprodotto il suono dell'autoscatto.

Unirsi ai soggetti nell'area di ripresa e quardare la fotocamera.

- Quando la fotocamera rileva un nuovo viso, il lampeggiamento della spia e il segnale acustico dell'autoscatto aumentano di frequenza. (Quando il flash si attiva, la spia resterà accesa). La fotocamera scatterà dopo circa due secondi.
- Per annullare la ripresa dopo avere attivato l'autoscatto, premere il pulsante [MENU].



- Anche se il proprio viso non viene rilevato dopo essersi uniti ai soggetti nell'area di ripresa, la fotocamera scatterà circa 15 secondi più tardi.
- Per modificare il numero di scatti, premere i pulsanti [▲][▼] dopo avere scelto [nel passo 1. [Ril. occhi ch.] (43) è disponibile solo per lo scatto finale.

Scatto con esposizioni lunghe (Tempi lunghi)



Foto Filmati

Specificare una velocità otturatore pari a 1 – 15 secondi per scattare con esposizioni lunghe. In questo caso, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa



Scegliere [*)].

 Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (49) e scegliere [★].



Scegliere la velocità otturatore.

• Premere il pulsante [3], scegliere [1] dal menu, quindi scegliere la velocità dell'otturatore desiderata (QQ26).

Verificare l'esposizione.

 Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per visualizzare l'esposizione della velocità otturatore selezionata

Scattare.



- Quando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa, la luminosità dell'immagine visualizzata nel passo 3 potrebbe essere diversa da quella degli scatti.
- Con velocità otturatore di 1.3 secondi o meno, sarà necessario. attendere alcuni secondi prima di effettuare un nuovo scatto, poiché la fotocamera elabora le immagini per ridurre i disturbi.
- Quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per mantenere ferma la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (44).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









Se il flash scatta, lo scatto potrebbe essere sovraesposto. In questo caso, impostare il flash su [4] e scattare nuovamente (466).

Scatto continuo ad alta velocità (Raffica alta velocità)





È possibile effettuare una serie di scatti in rapida successione tenendo premuto completamente il pulsante dell'otturatore. Per ulteriori informazioni sulla velocità dello scatto continuo, vedere "Velocità di scatto continuo" (2158).



Scegliere [4].

 Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (49) e scegliere [빌].

Scattare.

• Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare in modo continuo.



- L'impostazione dei pixel di registrazione è [M] (2592 x 1944) e non può essere modificata.
- La messa a fuoco, la luminosità dell'immagine e il colore sono determinati dal primo scatto.
- La ripresa potrebbe interrompersi temporaneamente oppure lo scatto continuo potrebbe rallentare a seconda delle condizioni di scatto, delle impostazioni della fotocamera e della posizione dello zoom.
- Con il crescere del numero degli scatti, la ripresa potrebbe rallentare.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modalità P

Scatti più mirati, con lo stile di ripresa preferito



- Le istruzioni di questo capitolo si riferiscono ai casi in cui il selettore di modalità è impostato su [] e la modalità è impostata su [].
- [P]: Programma AE, AE: esposizione automatica
- Prima di utilizzare una funzione presentata in questo capitolo in modalità diverse da quella [P], assicurarsi che la funzione sia disponibile in tali modalità (\$\mathbb{\bigcup}\$148).

Scatto in modalità Programma AE (Modalità [P])





È possibile personalizzare varie impostazioni delle funzioni per raggiungere lo stile di ripresa preferito.



- Attivare la modalità [P].
- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 - 2 di "Scene specifiche" (49) e scegliere [P].
- Personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze (\$\infty\$58 - \$\infty\$68), quindi scattare.



- La velocità otturatore e il diaframma vengono visualizzati in arancione se non è possibile ottenere un'esposizione adequata quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, provare a modificare la sensibilità ISO (QQ 59) o ad attivare il flash (se i soggetti sono scuri, \$\square\$66), per ottenere un'adequata esposizione.
- È possibile registrare i filmati anche in modalità [P] premendo il pulsante del filmato. Tuttavia, alcune impostazioni di FUNC. (Q26) e MENU (Q27) potrebbero non venire modificate automaticamente per la registrazione di filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Luminosità dell'immagine (Esposizione)

Regolazione della luminosità dell'immagine (Compensazione dell'esposizione)





L'esposizione standard impostata dalla fotocamera può essere regolata con incrementi di un 1/3 di stop nell'intervallo compreso fra -2 e +2.



- Premere il pulsante [] e scegliere [±0] dal menu. Guardando lo schermo, premere i pulsanti [▲][▼] per regolare la luminosità (Q26).
- Viene visualizzato il livello di correzione specificato.

Modifica del metodo di lettura





Modificare il metodo di lettura (misurazione della luminosità) in base alle condizioni di scatto come indicato di seguito.



- Premere il pulsante [(#)], scegliere [3] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (26).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

∇alutativa	Per condizioni di scatto normali, inclusi gli scatti in controluce. Regola automaticamente l'esposizione per corrispondere alle condizioni di scatto.
Media ponder. centro	Stabilisce la luminosità media della luce su tutta l'area dell'immagine, calcolata attribuendo la priorità alla luminosità dell'area centrale.
[•] Spot	La misurazione viene limitata all'interno della cornice []] (Cornice Punto AE Spot), visualizzata al centro dello schermo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modifica della sensibilità ISO





- Premere il pulsante [@]. scegliere dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (26).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

AUTO	Regola automaticamente la sensibilità ISO per adattarsi alla modalità e alle condizioni di scatto.
80, 100, 200	Per le riprese in esterni, con tempo buono.
400, 800	Per le riprese con condizioni di tempo nuvoloso o al crepuscolo.
1600, 3200	Per le riprese di scene notturne o in stanze scure.

Un valore di sensibilità ISO più elevato garantisce una maggiore sensibilità, mentre un valore più basso offre una minore sensibilità.



- Per visualizzare la sensibilità ISO determinata automaticamente, quando è stata impostata su [AUTO], premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa
- Benché la scelta di una sensibilità ISO più bassa possa ridurre la granulosità delle immagini, c'è un maggiore rischio di effetto mosso della fotocamera e del soggetto in alcune condizioni di scatto.
- Scegliendo una sensibilità ISO più elevata, si aumenta la velocità otturatore, che potrebbe ridurre l'effetto mosso della fotocamera e del soggetto e aumentare la portata del flash. Tuttavia, le immagini potrebbero risultare sgranate.

Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)

Prima dello scatto, è possibile rilevare le aree dell'immagine troppo

per ottenere la luminosità ottimale. È anche possibile correggere

luminose o scure (come visi o sfondi) e modificarle automaticamente

automaticamente un contrasto insufficiente dell'intera immagine prima

• Premere il pulsante [MENU], scegliere

[i-Contrast] nella scheda [], quindi scegliere [Automatico] (27).

Al termine dell'impostazione, viene



Guida avanzata

Prima dell'uso

Guida di base

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione


Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



In alcune condizioni di ripresa, la correzione potrebbe non essere

adequata oppure le immagini potrebbero apparire sgranate.

visualizzato [Ci].



È anche possibile correggere le immagini esistenti (Q86).







Colori dell'immagine

Modifica del bilanciamento del bianco



Modificando il bilanciamento del bianco, è possibile rendere più naturali i colori delle immagini per la scena in fase di ripresa.



- Premere il pulsante [(**)], scegliere [AWB] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (1126).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.


AWB	Automatico	Imposta automaticamente il bilanciamento del bianco ottimale per le condizioni di scatto.
*	Luce diurna	Per le riprese in esterni, con tempo buono.
2	Nuvoloso	Per scatti in condizioni di tempo nuvoloso o al crepuscolo.
*	Tungsteno	Per le riprese con normale illuminazione a incandescenza.
****	Fluorescent	Per le riprese in luoghi con lampade fluoresc. bianche.
₩ <u>₩</u>	Fluorescent H	Per le riprese di giorno con lampade fluorescenti.
	Personalizzato	Per l'impostazione manuale di un valore di bilanciamento del bianco personalizzato (\$\square\$60).



Personalizzazione del bilanciamento del bianco

Foto Filmati

Per colori delle immagini che nello scatto mantengano un aspetto naturale sotto la luce, modificare il bilanciamento del bianco per adattarlo alla sorgente luminosa presente nel punto dello scatto. Impostare il bilanciamento del



- Attenersi ai passi in "Modifica del bilanciamento del bianco" (260) per scealiere [-1]
- Puntare la fotocamera su un semplice soggetto bianco, in modo da riempire l'intero schermo. Premere il pulsante [MFNI]].
- Dopo la registrazione dei dati di bilanciamento del bianco. la tinta dello schermo cambia



I colori potrebbero risultare innaturali se vengono modificate le impostazioni della fotocamera dopo avere registrato i dati del bilanciamento del bianco.

Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)

Foto Filmati

Modificare i toni colore delle immagini in base alle necessità, ad esempio convertendo le immagini in seppia o in bianco e nero.



- Premere il pulsante [], scegliere [6] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (26).
- Viene visualizzata l'opzione configurata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







€0FF	My Colors Off	-
Α̈́V	Contrasto	Enfatizza il contrasto e la saturazione dei colori, rendendo le immagini più nitide.
₽N	Neutro	Riduce il contrasto e la saturazione dei colori per immagini più sfumate.
₽ŝe	Seppia	Consente di creare immagini con tonalità seppia.
€BW	Bianco & Nero	Consente di creare immagini in bianco e nero.
ΔP	Diapositiva	Combina gli effetti Blu vivace, Verde vivace e Rosso vivace per produrre colori intensi ma naturali, simili alle immagini delle diapositive.
AL	Carnagione chiara	Consente di schiarire la carnagione.
₽D	Carnagione scura	Consente di scurire la carnagione.
₽B	Blu vivace	Enfatizza i blu delle immagini. Rende più vivaci il cielo, il mare e gli altri soggetti di colore blu.
₽G	Verde vivace	Enfatizza i verdi delle immagini. Rende più vivaci le montagne, il fogliame e gli altri soggetti di colore verde.
₽R	Rosso vivace	Enfatizza i rossi delle immagini. Rende più vivaci i soggetti di colore rosso.
A _C	Colore personale	Regolare il contrasto, la nitidezza, la saturazione dei colori e altre caratteristiche in base alle proprie preferenze (Д61).



- Il bilanciamento del bianco (Д60) non può essere impostato nella modalità [⅔e] o [∄w].
- Nelle modalità [Â₁] e [Â_D], i colori diversi da quelli della carnagione delle persone potrebbero venire modificati. Con alcune tonalità di carnagione, tali impostazioni potrebbero non produrre i risultati previsti.





Scegliere per l'immagine il livello desiderato di contrasto, nitidezza, saturazione dei colori, rosso, verde, blu e tonalità della carnagione, nell'intervallo 1-5.



Accedere alla schermata delle impostazioni.

 Seguire la procedura indicata in "Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)" (☐60) per scegliere [公], quindi premere il pulsante [MENU].

2 Configurare l'impostazione.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere una voce, quindi specificarne il valore premendo i pulsanti [◀][▶].
- Per effetti più profondi/più intensi (o tonalità della carnagione più scure), modificare il valore verso destra, mentre per un effetto più debole/più chiaro (o tonalità della carnagione più chiare), modificare il valore verso sinistra.
- Premere il pulsante [MENU] per completare l'impostazione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/

Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Distanza di scatto e messa a fuoco

Scatti ravvicinati (Macro)





Per mettere a fuoco solo i soggetti vicini, impostare la fotocamera su []. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco, vedere "Distanza di scatto" (158).



- Premere il pulsante [◀], quindi i pulsanti [4][1] per scegliere [1], infine premere il pulsante [@].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [].



- Se il flash scatta, potrebbe verificarsi l'effetto vignettatura.
- Quando la posizione dello zoom rientra nell'area della barra gialla sotto quella dello zoom, [diventerà grigio e la fotocamera non effettuerà la messa a fuoco.



Per impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede e scattare con la fotocamera impostata su [(>)] (438).

Soggetti distanti (Infinito)

Per mettere a fuoco solo i soggetti distanti, impostare la fotocamera su [1]. Per ulteriori informazioni sul campo di messa a fuoco, vedere "Distanza di scatto" (158).



- Premere il pulsante [◀], quindi i pulsanti [4][1] per scegliere [1], infine premere il pulsante [197].
- Al termine dell'impostazione, viene visualizzato [1.]

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Teleconvertitore Digitale



La lunghezza focale dell'objettivo può essere aumentata di circa 1.6x o 2.0x. Ciò può limitare la possibilità dell'effetto fotocamera mossa poiché la velocità otturatore è maggiore rispetto all'utilizzo del solo zoom (compreso lo zoom digitale) con lo stesso fattore di zoom.



- Premere il pulsante [MENU], scegliere [Zoom Digitale] nella scheda [], quindi scegliere l'opzione desiderata (27).
- La vista viene ingrandita e sullo schermo viene visualizzato il fattore di zoom



Il Teleconvertitore Digitale non può essere utilizzato con lo zoom digitale (Q36) o AF-Point Zoom (Q43).



La velocità otturatore potrebbe essere equivalente se si sposta la leva dello zoom completamente verso [] per l'impostazione massima del teleobiettivo e quando si ingrandisce il soggetto fino alle stesse dimensioni attenendosi alla procedura del passo 2 in "Ingrandimento ravvicinato sui soggetti (Zoom Digitale)" $(\square 36).$

Modifica della modalità Cornice AF



Modificare la modalità Cornice AF (Autofocus) in base alle condizioni di scatto come seque.



• Premere il pulsante [MFNI]], scegliere [Cornice AF] nella scheda [], quindi scegliere l'opzione desiderata (27).



Foto Filmati

- Con questa funzione è possibile rilevare i visi delle persone, quindi impostare la messa a fuoco. l'esposizione (solo in modalità di lettura valutativa) e il bilanciamento del bianco (solo [MIII).
- Dopo che si è puntata la fotocamera direttamente sui soggetti, sul viso del soggetto ritenuto principale dalla fotocamera viene visualizzata una cornice bianca e sugli altri visi rilevati vengono visualizzate fino a due cornici grigie.
- Quando la fotocamera rileva un movimento, le cornici seguiranno i soggetti nell'ambito di una determinata distanza.
- Dopo avere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, sui visi dei soggetti messi a fuoco vengono visualizzate fino a nove cornici verdi

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







- Se non viene rilevato alcun viso o vengono visualizzate solo cornici grigie (senza una cornice bianca), guando il pulsante dell'otturatore viene premuto fino a metà corsa vengono visualizzate fino a nove cornici verdi nelle aree messe a fuoco.
- Se non viene rilevato alcun viso guando AF Servo (\$\subset\$65) è impostato su [On]. la cornice AF viene visualizzata al centro dello schermo se si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Esempi di visi che non possono essere rilevati:
 - Soggetti troppo distanti o estremamente vicini
 - Soggetti scuri o chiari
 - Visi di profilo, inclinati o parzialmente nascosti
- La fotocamera potrebbe erroneamente identificare soggetti non umani come visi.
- Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco guando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF.

alla sequente procedura.

Scelta dei soggetti da mettere a fuoco (AF tracking)





Scattare dopo avere scelto un soggetto da mettere a fuoco attenendosi

Scealiere [AF tracking].

- Attenersi ai passi in "Modifica della modalità Cornice AF" (QQ63) per scegliere [AF tracking].
- [-] viene visualizzato al centro dello schermo.





Scegliere un soggetto da mettere a fuoco.

- Puntare la fotocamera in modo che [\triangle] sia sul soggetto desiderato, quindi premere il pulsante [4].
- Quando viene rilevato il soggetto, la fotocamera emette un segnale acustico e viene visualizzato []. Anche se il soggetto si muove. la fotocamera continuerà a seguirlo fino a una determinata distanza.
- Se non viene rilevato alcun soggetto. viene visualizzato [:].
- Per annullare la funzione AF tracking. premere nuovamente il pulsante [4].

Scattare.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. [] si trasforma in un blu che seque il soggetto mentre la fotocamera continua a regolare la messa a fuoco e l'esposizione (AF Servo) $(\Box 165).$
- Premere completamente il pulsante dell'otturatore per scattare.
- Anche dopo lo scatto, verrà visualizzato [] e la fotocamera continuerà a seguire il soaaetto.



- [AF Servo] (\$\infty\$65) è impostato su [On] e non può essere modificato.
- Potrebbe non essere possibile utilizzare la funzione AF tracking se i soggetti sono troppo piccoli o si muovono troppo rapidamente oppure se il colore o la luminosità del soggetto risulta troppo simile a quella dello sfondo.
- L'opzione [AF-Point Zoom] della scheda [] non è disponibile.
- e [] non sono disponibili

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









La fotocamera è in grado di rilevare i soggetti anche se si preme il
pulsante dell'otturatore fino a metà corsa senza premere il pulsante
[◀]. Dopo lo scatto, [➡] viene visualizzato al centro dello schermo.





Al centro viene visualizzata una cornice AF. Utile per una messa a fuoco affidabile.



 Se la fotocamera non riesce a mettere a fuoco quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, viene visualizzata una cornice AF gialla con [1].



- Per ridurre le dimensioni della cornice AF, premere il pulsante [MENU] e impostare [Mis. Cornice AF] nella scheda [su] su [Small] (27).
- Le dimensioni della cornice AF vengono impostate su [Normale] se si utilizza la funzione Zoom Digitale (A36) o Teleconvertitore Digitale (A63).
- Per comporre scatti in modo che i soggetti siano posizionati al margine o in un angolo, puntare prima la fotocamera per acquisire il soggetto in una cornice AF, quindi tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. Continuando a tenere premuto il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, ricomporre lo scatto in base alle proprie preferenze, quindi premere completamente il pulsante dell'otturatore (Blocco della messa a fuoco).
- La posizione della cornice AF viene ingrandita quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa e [AF-Point Zoom] (243) è impostato su [On].

Scatto con AF Servo



Questa modalità consente di riprendere i soggetti in movimento, poiché la fotocamera continua a metterli a fuoco e modifica l'esposizione finché il pulsante dell'otturatore viene tenuto premuto fino a metà corsa.



Configurare l'impostazione.

 Premere il pulsante [MENU], scegliere [AF Servo] nella scheda [1], quindi scegliere [On] (1)27).

Mettere a fuoco.

 La messa a fuoco e l'esposizione vengono mantenute dove viene visualizzata la cornice AF blu mentre si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.



- In alcune condizioni di scatto, la messa a fuoco potrebbe risultare impossibile.
- In condizioni di scarsa illuminazione, potrebbe non essere possibile attivare la funzione AF Servo (le cornici AF potrebbero non diventare blu) quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In questo caso, la messa a fuoco e l'esposizione vengono impostate in base alla modalità Cornice AF specificata.
- Se non è possibile ottenere un'esposizione adeguata, la velocità otturatore e il diaframma vengono visualizzati in arancione.
 Rilasciare il pulsante dell'otturatore, quindi premerlo nuovamente fino a metà corsa.
- L'opzione [AF-Point Zoom] della scheda [(27) non è disponibile.
- Non disponibile se si utilizza l'autoscatto (Q 37).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modifica dell'impostazione di messa a fuoco

Foto Filmati

È possibile modificare il funzionamento predefinito della fotocamera di messa a fuoco costante dei soggetti verso cui è rivolta, anche senza premere il pulsante dell'otturatore. È possibile limitare la messa a fuoco della fotocamera al momento in cui si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa



• Premere il pulsante [MENU], scegliere [AF continuo] nella scheda [], quindi scegliere [Off] (QQ27).

On	Questa funzione consente di scattare cogliendo sempre l'attimo migliore poiché la fotocamera esegue continuamente la messa a fuoco dei soggetti finché il pulsante dell'otturatore non viene premuto fino a metà corsa.
Off	Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria poiché la fotocamera non esegue la messa a fuoco continua.

Flash

Modifica della modalità Flash

► Foto Filmati

È possibile modificare la modalità Flash per adattarla alla scena da riprendere. Per ulteriori informazioni sulla portata del flash, vedere "Copertura del flash" (158).

Sollevare il flash

- Spostare l'interruttore [\$].
- 2 Configurare l'impostazione.
- Premere il pulsante [▶], premere i pulsanti [4][1] per scegliere una modalità Flash, quindi premere il pulsante []
- Viene visualizzata l'opzione configurata.



• Non è possibile accedere alla schermata delle impostazioni premendo il pulsante [] se il flash è abbassato. Spostare l'interruttore [] per sollevare il flash, quindi configurare l'impostazione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Automatico

Il flash si attiva automaticamente in condizioni di luce scarsa.



Il flash si attiva a ogni scatto.



Il flash si attiva per illuminare il soggetto principale (ad esempio, le persone) mentre la fotocamera scatta con una velocità otturatore inferiore per illuminare gli sfondi al di fuori della portata del flash.



- In modalità [5], fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma e impedire l'effetto fotocamera mossa. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (44).
- Nella modalità [≰♣], anche dopo che il flash è scattato, assicurarsi che il soggetto principale non si muova fino al termine del suono dello scatto.



Per scatti senza il flash.



Se viene visualizzata un'icona [9] lampeggiante quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa in condizioni di luce scarsa e di movimento della fotocamera, fissare la fotocamera a un treppiede o adottare altri metodi per tenerla ferma.

Altre impostazioni

(Qualità immagine)



Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Altre modalità di scatto

Modalità P

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

Modifica del rapporto di compressione

Foto Filmati

Sceqliere fra due rapporti di compressione, [S] (Super Fine) e [(Fine), come seque. Per linee quida sul numero di scatti che una memory card è in grado di contenere a ciascun rapporto di compressione, vedere "Numero di scatti per memory card" (157).



• Premere il pulsante [], scegliere [] dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (226).





Modifica delle impostazioni della modalità IS





 Scegliere [Scatto Sing.] nei passi 1 – 2 in "Disattivazione della stabilizzazione dell'immagine" (244).



- Se la stabilizzazione delle immagini non è sufficiente a impedire l'effetto fotocamera mossa, fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. In questo caso, impostare [Mod. IS] su [Off].
- L'impostazione viene cambiata in [Continuo] per la registrazione di filmati.

Prima dell'uso			
Guida di	Guida di base		
Guida av	uida avanzata		
	ozioni fondamentali Ila fotocamera		
	odalità Automatica/ odalità Auto ibrida		
Al	tre modalità di scatto		
Mo	odalità P		
Me	odalità riproduzione		
Fu	ınzioni Wi-Fi		
Me	enu di impostazione		
Ac	ccessori		
Ap	ppendice		



Modalità riproduzione

Rivedere gli scatti, scorrerli o modificarli a proprio piacere è un divertimento assicurato

• Per preparare la fotocamera per queste operazioni, premere il pulsante [] per attivare la modalità di riproduzione.



Potrebbe non essere possibile riprodurre o modificare le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure quelle di altre fotocamere.

Visualizzazione





Dopo la ripresa di immagini o filmati, è possibile visualizzarli sullo schermo attenendosi alla seguente procedura.



- Attivare la modalità riproduzione.
- Premere il pulsante [▶].
- Viene visualizzato l'ultimo scatto.





 Per visualizzare l'immagine precedente, premere il pulsante [◀]. Per visualizzare l'immagine successiva, premere il pulsante [▶].





- Per accedere a questa schermata (modalità Scorrimento), tenere premuti i pulsanti [◀][▶] per almeno un secondo. In questa modalità, premere i pulsanti [◀][▶] per scorrere le immagini.
- Premere il pulsante [per tornare alla visualizzazione di singole immagini.
- Per scorrere le immagini raggruppate in base alla data di scatto, premere i pulsanti [▲][▼] in modalità Scorrimento.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







 I filmati sono identificati dall'icona [SET ▶]. Per riprodurre i filmati, andare al passo 3.



Riprodurre i filmati.

• Per iniziare la riproduzione, premere il pulsante [(**)], premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [▶], quindi premere nuovamente il pulsante [@]



4 Regolare il volume.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per regolare il volume.
- Per regolare il volume guando l'indicatore del volume (1) non è più visualizzato. premere i pulsanti [▲][▼].

Sospendere la riproduzione.

- Per sospendere o riprendere la riproduzione, premere il pulsante [@].
- Al termine del filmato, viene visualizzato [SET ▶].



- Per passare dalla modalità riproduzione alla modalità di scatto, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.
- Per disattivare Scorrimento, scegliere MENU (Q27) > scheda [] > [Scorrimento] > [Off].
- Per far sì che venga visualizzato lo scatto più recente guando si accede alla Modalità riproduzione, scegliere MENU (Q27) > scheda [] > [Riprendi] > [Ult.scatto].
- Per modificare la transizione mostrata fra le immagini, selezionare MENU (Q27) e scegliere l'effetto desiderato nella scheda [] > [Transizione].

Alternanza delle modalità di visualizzazione

Funzioni Wi-Fi

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Menu di impostazione

Modalità riproduzione

Nozioni fondamentali

Modalità Automatica/

Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

della fotocamera

Accessori

Modalità P

Appendice

Indice

► Foto ► Filmati

Typiodazione (viodalizzazione della gilata della informazioni) (
	Visualizzazione senza informazioni		
100 500 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72	Visualizzazione semplice delle informazioni		
700 0002 11 2/14 P00 11/125 88200 F4.0	Visualizzazione dettagliata delle		

informazioni

Premere il pulsante [▼] per visualizzare altre informazioni sullo schermo o per

nasconderle. Per ulteriori informazioni sulle informazioni visualizzate, vedere

"Riproduzione (visualizzazione dettadiata delle informazioni)" (147)







Avvertenza di sovraesposizione (per eccessiva illuminazione dell'immagine)

Foto Filmati

Le aree sbiadite dell'immagine lampeggiano sullo schermo nella visualizzazione dettagliata delle informazioni (\$\times 70).







 Il grafico della visualizzazione dettagliata delle informazioni (\$\mathbb{Q}\$70) è un istogramma in cui è mostrata la distribuzione della luminosità nell'immagine. L'asse orizzontale rappresenta il grado di luminosità, mentre quello verticale mostra quanta parte dell'immagine si trova in corrispondenza di ciascun livello di luminosità. Visualizzando l'istogramma è possibile controllare l'esposizione.

Visualizzazione informazioni GPS





- Utilizzando uno smartphone connesso alla fotocamera tramite Wi-Fi, è possibile applicare geotag alle immagini presenti nella fotocamera aggiungendo informazioni come latitudine. longitudine e altitudine (114). È possibile rivedere i dati nella visualizzazione informazioni GPS
- Latitudine, longitudine, altitudine e UTC (data e ora di scatto) sono visualizzati dall'alto verso il basso



- La visualizzazione informazioni GPS non è disponibile per le immagini che non dispongono di tali informazioni.
- [---] viene visualizzato al posto dei valori numerici per gli elementi non disponibili nello smartphone o non registrati correttamente.



UTC: Tempo coordinato universale, all'incirca equivalente all'ora di Greenwich

Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari)





È possibile visualizzare i video diari registrati automaticamente in modalità [32) il giorno dello scatto delle foto.



Scealiere un'immagine.

• Le foto scattate in modalità [sono contrassegnate dall'icona [SET 33]



Riprodurre il video diario.

- Premere il pulsante [], quindi scegliere [dal menu (26).
- Il video diario creato il giorno dello scatto delle foto viene riprodotto dall'inizio.



Dopo breve tempo, [SET 🔊 non sarà più visualizzato quando si utilizza la fotocamera con la visualizzazione delle informazioni disattivata (\$\mathbb{Q}\$70).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Visualizzazione per data

I video diari possono essere visualizzati in base alla data.



Scegliere un filmato.

• Premere il pulsante [MENU], scegliere [Elen./Ripr. video diari] nella scheda []]. quindi scegliere una data (\$\mathbb{Q}\$27).

Riprodurre il filmato.

• Premere il pulsante [(m)] per iniziare la riproduzione.

Scorrimento e applicazione di filtri alle immagini

Navigazione delle immagini in un indice

► Foto ► Filmati

Visualizzando più immagini in un indice consente di trovare rapidamente quelle desiderate.



Visualizzare le immagini in un indice.

- Spostare la leva dello zoom verso per visualizzare le immagini in un indice. Spostando nuovamente la leva si aumenta il numero di immagini visualizzate
- Per visualizzare un numero inferiore di immagini, spostare la leva dello zoom verso [Q]. Il numero di immagini diminuisce ogni volta che viene spostata la leva



Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere un'immagine.
- Intorno all'immagine selezionata viene visualizzata una cornice arancione
- Premere il pulsante [per visualizzare l'immagine selezionata nella visualizzazione di singole immagini.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Ricerca di immagini che corrispondono alle condizioni specificate



Per trovare velocemente le immagini desiderate in una memory card, è possibile filtrarne la visualizzazione in base alle condizioni specificate. È anche possibile proteggere (\$\infty\$77) o eliminare (\$\infty\$79) tutte le immagini contemporaneamente.

Range Persone	Visualizza immagini in cui sono stati rilevati visi.
⊙ Data	Consente di visualizzare le immagini scattate in una data specifica.
★ Preferiti	Consente di visualizzare le immagini contrassegnate come preferite (Q83).
9 Immagine/filmato	Consente di visualizzare foto, filmati o filmati ripresi in modalità [🔠] (📖 32).

Scegliere una condizione di ricerca.

- Premere il pulsante [
], selezionare [
]
 dal menu e scegliere una condizione
 (
]
 26).
- Dopo aver selezionato [♥] o [♣], scegliere la condizione premendo i pulsanti [▲][▼][◀][▶] nella schermata visualizzata, quindi premere il pulsante [∰].

Visualizzare le immagini filtrate.

- Le immagini che corrispondono alle condizioni impostate sono visualizzate in cornici gialle. Per visualizzare solo queste immagini, premere i pulsanti [◀][▶].
- Per annullare la visualizzazione filtrata, scegliere [♣] al passo 1.



 Se la fotocamera non rileva immagini che corrispondono ad alcune condizioni, tali condizioni non saranno disponibili.



- Le opzioni per la visualizzazione delle immagini trovate (passo 2) includono "Navigazione delle immagini in un indice" (☐72), "Ingrandimento di immagini" (☐75) e "Visualizzazione di presentazioni" (☐75). È possibile proteggere, cancellare o stampare tutte le immagini trovate oppure aggiungerle a un fotolibro scegliendo [Selez. tutte imm. in ricerca] in "Protezione delle immagini" (☐77), "Eliminazione di tutte le immagini" (☐80), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (☐137) o "Aqqiunta di immagini a un fotolibro" (☐139).
- Se si modificano le immagini e si salvano come nuove immagini (\$\sum 84 - \sum 88\$), viene visualizzato un messaggio e le immagini trovate non sono più visualizzate.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Visualizzazione delle singole immagini di un gruppo



Le immagini scattate in modalità [()]] o [1] (()47, ()56) vengono raggruppate e solo la prima immagine viene visualizzata. Tuttavia, è anche possibile visualizzare le immagini singolarmente.



Scegliere un'immagine raggruppata.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine contrassegnata da [SET 및].



2 Scegliere [□].

• Premere il pulsante [(**)], quindi scegliere [4]] dal menu (426).



3 Visualizzare le immagini del gruppo una per una.

- Premendo i pulsanti [◀][▶] verranno visualizzate solo le immagini del gruppo.



- Durante la riproduzione di gruppo (passo 3), è possibile utilizzare le funzioni di menu accessibili premendo il pulsante [★]. È anche possibile scorrere velocemente le immagini "Navigazione delle immagini in un indice" (☐72) e ingrandirle "Ingrandimento di immagini" (☐75). Scegliendo [Tutte imm. gruppo] per "Protezione delle immagini" (☐77), "Eliminazione di tutte le immagini" (☐80), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)" (☐137) o "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (☐139), è possibile lavorare contemporaneamente con tutte le immagini.
- Per annullare il raggruppamento delle immagini in modo da poterle visualizzare solo singolarmente, scegliere MENU (□27) > scheda [▶] > [Raggruppa imm.] > [Off] (□27).
 Tuttavia, il raggruppamento delle immagini non può essere annullato durante la riproduzione singola.
- In modalità [], la visualizzazione in contemporanea dopo il passo 2 di "Utilizzare diverse immagini da ciascuno scatto (Scatto creativo)" (]47) avviene solo immediatamente dopo lo scatto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice






Opzioni di visualizzazione delle immagini

Ingrandimento di immagini









Ingrandire un'immagine.

- Spostare la leva dello zoom verso [Q] per ingrandire l'immagine e visualizzare [SET 구]. È possibile ingrandire le immagini fino a circa 10x continuando a tenere la leva dello zoom
- La posizione approssimativa dell'area visualizzata (1) viene visualizzata come riferimento
- Per rimpicciolire la visualizzazione, spostare la leva dello zoom verso [. Continuando a tenerlo premuto, è possibile ripristinare la visualizzazione di singole immagini.
- Spostare la posizione di visualizzazione e scorrere le immagini in base alle necessità.
- Per spostare la posizione di visualizzazione. premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶].
- Mentre è visualizzato [SET □], è possibile passare a [SET [+] premendo il pulsante [Per passare ad altre immagini ingrandite, premere i pulsanti [4][1] Premere nuovamente il pulsante im per ripristinare l'impostazione originale.



È possibile ritornare alla visualizzazione di immagini singole da quella ingrandita premendo il pulsante [MFNU]

Visualizzazione di presentazioni



Riprodurre automaticamente le immagini da una memory card attenendosi alla seguente procedura. Ciascuna immagine viene visualizzata per circa tre secondi



- Premere il pulsante [@]. scegliere [dal menu, quindi scegliere l'opzione desiderata (26).
- La presentazione viene avviata dopo che [Apertura immagine] viene visualizzata per alcuni secondi.
- Premere il pulsante [MFNU] per interrompere la presentazione.



Durante le presentazioni, le funzioni di risparmio batteria della fotocamera (\$\infty\$25) vengono disattivate.



- Per sospendere o riprendere le presentazioni, premere il pulsante
- Durante la presentazione è possibile passare ad altre immagini premendo i pulsanti [4][]. Per avanzare o tornare indietro velocemente, tenere premuti i pulsanti [4][1].
- Nella visualizzazione filtrata (\$\infty\$73), vengono riprodotte solo le immagini che corrispondono alle condizioni di ricerca.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Modifica delle impostazioni delle presentazioni

È possibile impostare le presentazioni in modo che vengano ripetute nonché modificare le transizioni fra le immagini e la durata di visualizzazione di ciascuna immagine.

Accedere alla schermata delle impostazioni.

• Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Presentazione] nella scheda [**]**] (**]**27).



2 Configurare l'impostazione.

- Scegliere la voce di menu da configurare. quindi l'opzione desiderata (27).
- Per iniziare la presentazione con le impostazioni personalizzate, scegliere [Avviol e premere il pulsante [@]]
- Per tornare alla schermata del menu. premere il pulsante [MFNI]].



Non è possibile modificare [Intervallo Foto] se si sceglie [Bolla] in [Effetto].

Riproduzione automatica di immagini correlate (Shuffle intelligente)







In base all'immagine corrente, la fotocamera suggerisce quattro immagini da visualizzare. Dopo che si è scelto di visualizzare una di tali immagini. la fotocamera ne suggerirà altre quattro. In questo modo, è possibile effettuare una riproduzione casuale. Si consiglia di utilizzare questa funzione dopo avere effettuato molti scatti in scene diverse.



Scealiere Shuffle intelligente.

- Premere il pulsante [(**)], quindi scegliere [] dal menu (26).
- Vengono visualizzate guattro immagini candidate



Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere l'immagine da visualizzare come successiva.
- L'immagine scelta viene visualizzata al centro, circondata dalle successive quattro immagini candidate.
- Per una visualizzazione a tutto schermo dell'immagine centrale, premere il pulsante (Per ripristinare la visualizzazione originale, premere nuovamente il pulsante (

)
- Premere il pulsante [MENU] per ripristinare la visualizzazione di singole immagini.



- Shuffle intelligente non è disponibile nei seguenti casi:
- Se sono stati effettuati meno di 50 scatti con questa fotocamera
- Se al momento è visualizzata un'immagine non supportata
- Le immagini sono mostrate nella visualizzazione filtrata (\$\mathbb{Q}\$73)
- Durante la riproduzione gruppo (Q74)

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Protezione delle immagini

► Foto ► Filmati

Proteggere le immagini importanti per impedire l'eliminazione accidentale (\square 79).



- Premere il pulsante [∰], quindi scegliere
 [♠¬¬] dal menu (☐26). Viene
 visualizzato [Protetto].
- Per annullare la protezione, ripetere la procedura e scegliere nuovamente [On], quindi premere il pulsante [m].




 Le immagini protette presenti su una memory card verranno eliminate se si formatta la scheda (□121, □122).



 La fotocamera non è in grado di eliminare le immagini protette utilizzando la funzione di eliminazione. Per eliminare queste immagini, annullare prima la protezione.

Utilizzo del menu





- 1 Accedere alla schermata delle impostazioni.
- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Protezione] nella scheda [▶] (♠27).
- 2 Scegliere un metodo di selezione.
- Scegliere una voce di menu e un'opzione (27).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Scelta delle immagini singole

Selezionare [Scegli].

 Attenersi al passo 2 in "Utilizzo del menu" (\$\sum_77\$), scegliere [Scegli] e premere il pulsante [\$\mathbb{@}\$].



Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante [⊕]. Viene visualizzato [—].
- Per annullare la protezione, premere nuovamente il pulsante [] lon non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.



3 Proteggere l'immagine.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].



 Le immagini non verranno protette se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.

Selezione di un intervallo

1 Scegliere [Seleziona Gamma].



MENU **→**

Scegliere un'immagine iniziale.

• Premere il pulsante [(**)].



SET Prima immagine

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante [險].





3 Scegliere un'immagine finale.

 Premere il pulsante [] per scegliere [Ultima immagine], quindi premere il pulsante [].



- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante [⑥].
- Le immagini precedenti alla prima immagine non possono essere selezionate come ultima immagine.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







4 Proteggere le immagini.

 Premere il pulsante [▼] per scegliere [Protezione], quindi premere il pulsante [∰].



 Per annullare la protezione di gruppi di immagini, scegliere [Sblocco] al passo 4.

Protezione di tutte le immagini contemporaneamente

1 Scegliere [Proteggi tutte le immagini].

 Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Utilizzo del menu" (\$\square\$77\$), scegliere [Proteggi tutte le immagini] e premere il pulsante [\$\mathref{m}\$].



Proteggere le immagini.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].

Eliminazione di tutta la protezione contemporaneamente

È anche possibile eliminare la protezione da tutte le immagini contemporaneamente.

Per eliminare la protezione, scegliere [Annul. protez. tutte le immag.] al passo 1 di "Protezione di tutte le immagini contemporaneamente" e completare il passo 2.

Eliminazione delle immagini

► Foto ► Filmati

È possibile scegliere ed eliminare singolarmente le immagini non più necessarie. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (177).

1 Scegliere l'immagine da eliminare.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine.



Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante [∰], quindi scegliere [∭] dal menu (□26).
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante [⊕].
- L'immagine corrente viene eliminata.
- Per annullare l'eliminazione, premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Annulla], quindi premere il pulsante [晉].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Eliminazione di tutte le immagini

È possibile scegliere più immagini da eliminare contemporaneamente. Prestare attenzione durante l'eliminazione delle immagini, poiché non sarà possibile recuperarle. Tuttavia, non è possibile eliminare le immagini protette (\$\infty\$77).

Scelta di un metodo di selezione




- 1 Accedere alla schermata delle impostazioni.
- Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Elimina] nella scheda [►] (□27).



- 2 Scegliere un metodo di selezione.
- Scegliere una voce di menu e un'opzione (27).
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].

Scelta delle immagini singole



 Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Scelta di un metodo di selezione" (\$\subseteq\$80), scegliere [Scegli] e premere il pulsante [\$\mathref{m}\$].



2 Scegliere un'immagine.

- Dopo aver scelto un'immagine seguendo quanto indicato al passo 2 in "Scelta delle immagini singole" (☐78), viene visualizzato [√].
- Per annullare il contrassegno dell'immagine, premere nuovamente il pulsante [∰]. [√] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.



3 Eliminare l'immagine.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Selezione di un intervallo

Scegliere [Seleziona Gamma].

 Attenersi alla procedura indicata al passo 2 in "Scelta di un metodo di selezione" (\$\times 80\$), sceqliere [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [@].

Scegliere le immagini.

• Attenersi ai passi 2 - 3 in "Selezione di un intervallo" (\$\infty\$78) per specificare le immagini.



Eliminare le immagini.

 Premere il pulsante [▼] per scegliere [Elimina], quindi premere il pulsante [@].

Specifica di tutte le immagini contemporaneamente

Scegliere [Sel. tutte le immag.].

 Attenersi alla procedura nel passo 2 in "Scelta di un metodo di selezione" (\$\times 80\$), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [99].



Eliminare le immagini.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [@].

Rotazione delle immagini

Foto Filmati

Modificare l'orientamento delle immagini e salvarle attenendosi alla seguente procedura.



Scealiere [a].

• Premere il pulsante [], quindi scegliere al menu (Q26).



Ruotare l'immagine.

 Premere il pulsante [◀] o [▶], in base alla direzione desiderata. Ogni volta che si preme il pulsante, l'immagine viene ruotata di 90°. Premere il pulsante [197] per completare l'impostazione.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori

Appendice





Utilizzo del menu



1 Scegliere [Rotazione].

 Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Rotazione] nella scheda [▶] (△27).



2 Ruotare l'immagine.


- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine.
- Ogni volta che si preme il pulsante [], l'immagine viene ruotata di 90°.
- Per tornare alla schermata del menu, premere il pulsante [MENU].



• Non è possibile effettuare una rotazione se [Orient. Immag.] è impostato su [Offl (82).

Disattivazione della rotazione automatica

Attenersi alla seguente procedura per disattivare la rotazione automatica dell'immagine, che ruota le immagini in base all'orientamento corrente della fotocamera.



 Premere il pulsante [MENU], scegliere [Orient. Immag.] nella scheda [▶], quindi scegliere [Off] (△27).



- Non è possibile ruotare le immagini (\$\infty\$1) se [Orient. Immag.]
 è impostato su [Off]. Inoltre, le immagini già ruotate verranno visualizzate con l'orientamento originale.
- Nella modalità Shuffle intelligente (\$\sum 76\$), anche se [Orient. Immag.] è impostato su [Off], le immagini scattate in verticale verranno visualizzate verticalmente, mentre quelle ruotate verranno visualizzate con l'orientamento ruotato.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Immagini contrassegnate come preferite



È possibile organizzare le immagini contrassegnandole come preferite. Scegliendo una categoria nella riproduzione filtrata, è possibile limitare le seguenti operazioni a tali immagini.

"Visualizzazione" (☐69), "Visualizzazione di presentazioni"
 (☐75), "Protezione delle immagini" (☐77), "Eliminazione delle immagini" (☐79), "Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)"
 (☐137), "Aggiunta di immagini a un fotolibro" (☐139)



- Premere il pulsante [∰], quindi scegliere
 [★] dal menu (□26).
- Viene visualizzato [Aggiunto a pref.].
- Per annullare la protezione, ripetere la procedura e scegliere nuovamente [★], quindi premere il pulsante [※].

Utilizzo del menu



1 Scegliere [Preferiti].

 Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Preferiti] nella scheda [►] (□27).



2 Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante [∰]. Viene visualizzato [★].
- Per annullare la protezione, premere nuovamente il pulsante [∰]. [★] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.



3 Configurare l'impostazione.

- Premere il pulsante [MENU]. Viene visualizzato un messaggio di conferma.
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].



Le immagini non verranno contrassegnate come preferite se si passa alla modalità di scatto o si spegne la fotocamera prima di completare l'impostazione nel passo 3.



Le immagini preferite avranno un punteggio pari a tre stelle
 (★★★☆☆) se trasferite in computer con Windows 8
 o Windows 7. Ciò non si applica ai filmati.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modifica di foto



La funzione di modifica delle foto (\$\infty\$84 - \$\infty\$86) è disponibile solo se vi è spazio sufficiente nella memory card.

Ridimensionamento delle immagini



Salvare una copia delle immagini con un numero di pixel di registrazione inferiore



Scegliere [Ridimensionare].

• Premere il pulsante [MFNI], quindi scegliere [Ridimensionare] nella scheda [**]**] (**]**27).

Scealiere un'immagine.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante [(RINC)]



Scegliere il formato dell'immagine.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere le dimensioni, quindi premere il pulsante [3]].
- Viene visualizzato [Salva una nuova



Salvare la nuova immagine.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [3].
- L'immagine viene salvata come nuovo file.



Controllare la nuova immagine.

- Premere il pulsante [MFNI]. Viene visualizzato [Mostra una nuova immagine?].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Sì], quindi premere il pulsante [@].
- L'immagine salvata viene visualizzata.




Non è possibile modificare le immagini scattate con un'impostazione di pixel di registrazione pari a [\$] (\$\mathbb{Q}\$1).





Non è possibile ridimensionare le immagini con un numero di pixel di registrazione superiore.

Ritaglio









Scegliere [Ritaglio].

• Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Ritaglio] nella scheda [] (27).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori


Appendice




Scegliere un'immagine.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante [∰].









- Per spostare la cornice, premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶].
- Per modificare l'orientamento della cornice, premere il pulsante [**].
- Premere il pulsante [MENU].

Salvare come nuova immagine e controllare.

 Attenersi ai passi 4 – 5 in "Ridimensionamento delle immagini" (\$\sum_84\$).

Non è possibile modificare le immagini scattate con un'impostazione di pixel di registrazione pari a [S] (41) o ridimensionate su [S] (484).



(2) (3)

3M 2048x153

MENU [*?

SET I

- Le immagini supportate per il ritaglio avranno lo stesso rapporto dopo il ritaglio.
- Le immagini ritagliate avranno un numero di pixel di registrazione inferiore rispetto a quelle non ritagliate.

Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)

► Foto ► Filmati

È possibile modificare i colori delle immagini e salvare l'immagine modificata come file separato. Per ulteriori informazioni su ciascuna opzione, vedere "Modifica del tono colore delle immagini (My Colors)" (\$\subseteq\$60).




BW AP AL AD SET D

Scegliere [My Colors].

 Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [My Colors] nella scheda [►] (□27).

2 Scegliere un'immagine.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante [癜].



 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante [晉].

4 Salvare come nuova immagine e controllare.

 Attenersi ai passi 4 – 5 in "Ridimensionamento delle immagini" (\$\sumset\$84).



 La qualità delle immagini modificate più volte in questo modo si ridurrà progressivamente e potrebbe non essere possibile offenere il colore desiderato.



 Il colore delle immagini modificate con questa funzione può essere leggermente diverso da quello delle foto scattate con la funzione My Colors (\$\subsection 60\$). Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Correzione della luminosità dell'immagine (i-Contrast)



È possibile rilevare le aree dell'immagine troppo scure (come visi o sfondi) e modificarle automaticamente per ottenere la luminosità ottimale. Anche un contrasto insufficiente dell'intera immagine viene corretto automaticamente. per fare risaltare meglio i soggetti. Scegliere fra quattro livelli di correzione e salvare l'immagine come file separato.



Scegliere [i-Contrast].


• Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [i-Contrast] nella scheda [] (27).

Scealiere un'immagine.

• Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, guindi premere il pulsante [%].



 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante [@].



 Attenersi ai passi 4 – 5 in "Ridimensionamento delle immagini" (484).



- Per alcune immagini, la correzione potrebbe non essere adequata oppure le immagini potrebbero apparire sgranate.
- Le immagini potrebbero apparire sgranate dopo ripetuti interventi di modifica con questa funzione.



Se [Automatico] non produce i risultati previsti, correggere le immagini con [Basso], [Medio] o [Alto].

Correzione dell'effetto occhi rossi

Foto Filmati

Corregge automaticamente le immagini in cui sono presenti occhi rossi. È possibile salvare l'immagine corretta come file separato.



Scealiere [Correz.occhi rossil.

• Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Correz.occhi rossi] nella scheda [] (27).

Scegliere un'immagine.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine.

Correggere l'immagine.

- Premere il pulsante [\$\mathbb{G}\$].
- Gli occhi rossi rilevati dalla fotocamera vengono corretti e viene visualizzata una cornice intorno alle aree corrette dell'immagine.
- Ingrandire o ridurre le immagini in base alle necessità. Attenersi alla procedura indicata nei passi di "Ingrandimento di immagini" (QQ 75).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Salvare come nuova immagine e controllare.

- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Nuovo file], quindi premere il pulsante [197].
- L'immagine viene salvata come nuovo file.
- Attenersi al passo 5 in "Ridimensionamento delle immagini" (284).



- Alcune immagini potrebbero non essere corrette in modo preciso.
- Per sovrascrivere l'immagine originale con quella corretta. scegliere [Sovrascrivere] nel passo 4. In questo caso, l'immagine originale viene eliminata.
- Non è possibile sovrascrivere le immagini protette.

Modifica di filmati





È possibile rimuovere le parti non necessarie all'inizio o alla fine dei filmati. Guida avanzata

Prima dell'uso

Guida di base

Nozioni fondamentali

della fotocamera Modalità Automatica/

Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

Scegliere [%].

- Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 – 5 in "Visualizzazione" (\$\infty\$69), scegliere [%] e premere il pulsante [6]].
- Vengono visualizzati il pannello e la barra di modifica dei filmati.



Specificare le parti da tagliare.

- (1) è il pannello di modifica del filmato e (2) è la barra di modifica.
- Premere i pulsanti [▲] [▼] per scegliere
- Per visualizzare le parti che è possibile tagliare (identificate da [%] nella schermata), premere i pulsanti [◀][▶] per spostare []. Tagliare l'inizio del filmato (da [%]) scegliendo [%] e tagliare la fine scealiendo [17/4].
- Se si sposta 🗐 in un punto diverso dal segno [3], in [3] la parte prima del segno [X] più vicino sulla sinistra verrà ritagliata, mentre in [verrà ritagliata la parte dopo il segno [X] più vicino sulla destra.







Controllare il filmato modificato.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [] quindi premere il pulsante [] . Il filmato modificato viene riprodotto.
- Per modificare nuovamente il filmato ripetere il passo 2.
- Per annullare la modifica, premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Premere il pulsante [] e i pulsanti [4][1] per scealiere [OK], quindi premere ancora il pulsante [@].



Salvare il filmato modificato.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [], quindi premere il pulsante [].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Nuovo file], quindi premere il pulsante [\mathbb{m}].
- Il filmato viene salvato come nuovo file.



- Per sovrascrivere il filmato originale con quello tagliato, scegliere [Sovrascrivere] nel passo 4. In questo caso, il filmato originale viene eliminato.
- Se la memory card non dispone di spazio sufficiente, sarà disponibile solo [Sovrascrivere].
- Se la batteria ricaricabile si esaurisce mentre il salvataggio è in corso, i filmati potrebbero non venire salvati.
- Quando vengono modificati i filmati si consiglia di utilizzare una batteria ricaricabile completamente carica o il kit adattatore CA (venduto separatamente, 126).

Modifica dei video diari





Se necessario, è possibile eliminare singoli capitoli (filmati) (232) registrati in modalità []. Prestare attenzione durante l'eliminazione dei filmati, poiché non sarà possibile recuperarli.



Selezionare il filmato da eliminare.

- Attenersi alla procedura indicata nei passi 1 – 2 in "Visualizzazione di brevi filmati creati durante lo scatto di foto (video diari)" (71) per riprodurre un filmato creato in modalità [], quindi premere il pulsante [per accedere al pannello di controllo del filmato.
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [d] o [d], quindi premere il pulsante [].

Scealiere (*1).

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [4], quindi premere il pulsante [4]]
- Il filmato selezionato viene riprodotto ripetutamente.



Confermare l'eliminazione.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [@].
- Il filmato viene eliminato e il breve filmato. sovrascritto



non viene visualizzato se si seleziona un filmato mentre la fotocamera è connessa a una stampante.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Funzioni Wi-Fi

È possibile inviare immagini in modalità wireless dalla fotocamera a vari dispositivi compatibili e utilizzare la fotocamera con i servizi Web





Disponibile con le funzioni Wi-Fi

È possibile inviare e ricevere immagini, nonché controllare la fotocamera in remoto connettendola a questi dispositivi e servizi tramite Wi-Fi.

- Smartphone e tablet
 - È possibile inviare immagini a smartphone e tablet dotati di funzioni Wi-Fi. È inoltre possibile eseguire scatti in remoto e aggiungere geotag alle foto da uno smartphone o da un tablet.
 - Per motivi di praticità, in questo manuale gli smartphone, i tablet e gli altri dispositivi compatibili sono indicati tutti come "smartphone".
- Computer
 Utilizzare il software per salvare le immagini su un computer connesso tramite Wi-Fi
- Servizi Web
 Aggiungere alla fotocamera le informazioni sull'account per il servizio
 CANON iMAGE GATEWAY di fotografie online o altri servizi Web per
 inviare le immagini della fotocamera a tali servizi. CANON iMAGE
 GATEWAY consente inoltre di inviare le immagini non inviate della
 fotocamera a un computer o a un servizio Web.
- Stampanti
 Per stampare le immagini, è possibile inviarle in modalità wireless a una stampante compatibile con PictBridge (con supporto DPS over IP).
- Altre fotocamere
 È possibile inviare immagini in modalità wireless ad altre fotocamere
 Canon compatibili con la tecnologia Wi-Fi.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Invio di immagini a uno smartphone

Esistono diversi modi per connettere la fotocamera a uno smartphone e inviare le immagini.

- Connessione tramite NFC (\$\sum 90\$)
 Basta toccare la fotocamera con uno smartphone Android NFC compatibile (versione OS 4.0 o successiva) per connettere tra loro i dispositivi.
- Connessione a un dispositivo assegnato al pulsante ((193))
 È sufficiente premere il pulsante ((194)) per connettere i dispositivi.
 Ciò semplifica l'invio delle immagini a uno smartphone ((193)). Tenere presente che è possibile assegnare un solo smartphone al pulsante ((194)).
- Connessione tramite il menu Wi-Fi (194)
 Oltre che a computer e altri dispositivi, è possibile connettere la fotocamera a uno smartphone. È possibile aggiungere più smartphone.

Prima di connettersi alla fotocamera, è necessario installare l'app gratuita Camera Connect dedicata sullo smartphone. Per ulteriori informazioni sull'applicazione (smartphone supportati e funzioni comprese), visitare il sito Web di Canon.



 Se si dispone di una fotocamera Canon compatibile con la tecnologia Wi-Fi e si connette la fotocamera a uno smartphone tramite Wi-Fi, è consigliabile passare dall'applicazione
 CameraWindow all'applicazione Camera Connect.

Invio di immagini a uno smartphone NFC compatibile

Se si utilizza uno smartphone Android NFC compatibile (sistema operativo versione 4.0 o successiva), è più semplice installare Camera Connect e connettere i dispositivi tramite NFC.

Una volta che i dispositivi sono connessi tramite NFC, il funzionamento varia a seconda della modalità della fotocamera quando i dispositivi sono in contatto

- Se la fotocamera è disattivata o è in modalità di scatto quando i dispositivi sono in contatto, è possibile scegliere e inviare le immagini nella schermata di selezione delle immagini. Una volta connessi i dispositivi, è anche possibile eseguire scatti in remoto e aggiungere geotag alle foto (\(\subseteq 114 \)). È facile riconnettersi a dispositivi recenti, elencati nel menu Wi-Fi
- Se la fotocamera è in modalità di riproduzione quando i dispositivi sono a contatto, viene visualizzata una schermata con l'elenco delle immagini da inviare per facilitare la scelta e l'invio delle immagini.

Seguire le istruzioni nella sezione seguente per le connessioni avviate tramite NFC a una fotocamera spenta o in modalità di scatto.



Connessione tramite NFC quando la fotocamera è disattivata o in modalità di scatto



Installare Camera Connect.

 Attivare NFC sullo smartphone e far toccare i simboli N dei dispositivi ([]) per avviare Google Play automaticamente sullo smartphone. Quando viene visualizzata la pagina di download di Camera Connect, scaricare e installare l'app. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Stabilire la connessione

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta o in modalità di scatto
- Toccare il simbolo N (N) sullo smartphone in cui è installato Camera Connect con il simbolo N della fotocamera
- La fotocamera si avvia automaticamente.
- Dopo che viene visualizzato [Nickname dispositivol, premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [OK], guindi premere il pulsante [99].




Connessione

Il disp. mobile connesso

può util, la fotoc, e accedere

alle imm, su scheda di memoria



• La fotocamera e lo smartphone vengono connessi automaticamente

Configurare l'impostazione sulla privacy.

- Dopo che viene visualizzata questa schermata, premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Sì], quindi premere il pulsante
- È ora possibile utilizzare lo smartphone per sfogliare, importare o aggiungere geotag alle immagini sulla fotocamera o scattare in remoto



Inviare un'immagine.

- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Selez. e invia], quindi premere il pulsante [@].
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Scegli], quindi premere il pulsante [@].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere un'immagine da inviare, premere il pulsante [@] per contrassegnarlo come selezionato ([\sqrt{1}]). quindi premere il pulsante [MFNI]].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [3]].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Invia], quindi premere il pulsante [@].
- Verrà avviato il trasferimento delle immagini. Durante il trasferimento delle immagini, lo schermo si oscura.
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, premere il pulsante [MENU], premere i pulsanti [4][1] nella schermata di conferma per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [@]. È anche possibile utilizzare lo smartphone per interrompere la connessione

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice













- Quando si utilizza NFC, tenere a mente i seguenti punti.
 Evitare di urtare con forza la fotocamera e lo smartphone, per non danneggiare i dispositivi.
- A seconda dello smartphone, i dispositivi potrebbero non riconoscersi immediatamente. In tal caso, provare a mantenere i dispositivi insieme in posizioni leggermente diverse. Se non è stabilita la connessione, mantenere i dispositivi insieme finché la schermata della fotocamera non viene aggiornata.
- Se si tenta di stabilire la connessione a fotocamera spenta, sullo schermo dello smartphone potrebbe essere visualizzato un messaggio in cui si richiede di accendere la fotocamera.
 Accendere la fotocamera e far toccare nuovamente i dispositivi.
- Non posizionare altri oggetti tra la fotocamera e lo smartphone.
 Inoltre, tenere presente che la custodia della fotocamera o dello smartphone o accessori simili potrebbero impedire la comunicazione.
- Quando si sceglie [Sì] al passo 3, è possibile visualizzare tutte le immagini contenute nella fotocamera dallo smartphone connesso.
 Per fare in modo che le immagini rimangano private, in modo che non sia possibile visualizzarle nello smartphone, scegliere [No] al passo 3.
- Una volta registrato uno smartphone, è possibile modificare le relative impostazioni della privacy sulla fotocamera (
 116).



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera.

- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (\(\sum 109\)).
- Inoltre, è possibile inviare l'immagine corrente scegliendo [Invia immagine] nella schermata del passo 4.
- Per disattivare le connessioni NFC, scegliere MENU (□27) > scheda [Ŷ†] > [Impostazioni Wi-Fi] > [NFC] > [Off].

Connessione tramite NFC quando la fotocamera è in modalità di riproduzione



- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Toccare il simbolo N (₹) sullo smartphone in cui è installato Camera Connect (♠90) con il simbolo N della fotocamera.
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere un'immagine da inviare, quindi premere il pulsante [※]. Viene visualizzato [√].
- Per annullare la selezione, premere nuovamente il pulsante [★]. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per scegliere altre immagini.
- Al termine della scelta delle immagini, premere il pulsante [MENU].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Invia], quindi premere il pulsante [∰].
- L'immagine viene inviata. La connessione viene terminata automaticamente dopo l'invio dell'immagine.



- Se durante la connessione viene visualizzato un messaggio sulla fotocamera in cui viene richiesto di immettere il nickname, attenersi al passo 2 in "Invio di immagini a uno smartphone NFC compatibile" (290) per immetterlo.
- La fotocamera non conserva una registrazione degli smartphone connessi tramite NFC in modalità riproduzione.
- È possibile predisporre le immagini da trasferire nelle dimensioni desiderate (
 109).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Invio a uno smartphone assegnato al pulsante

Dopo aver effettuato inizialmente la connessione a uno smartphone premendo il pulsante []], è possibile semplicemente premere il pulsante immediatamente dopo per connettersi di nuovo, quindi visualizzare e salvare le immagini della fotocamera sul dispositivo connesso. Questi passaggi mostrano come utilizzare la fotocamera come un punto di accesso, ma è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente (296).



Nickname dispositivo

Immettere il nickname

MENU **←**

della fotocamera

Installare Camera Connect.

- Con iPhone, iPad o iPod touch, trovare Camera Connect nell'App Store, quindi scaricare e installare l'app.
- Con gli smartphone Android, trovare Camera Connect in Google Play, quindi scaricare e installare l'app.

Premere il pulsante []].

- Premere il pulsante [□].
- Dopo che viene visualizzato [Nickname dispositivol, premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [OK], guindi premere il pulsante [@].



Attendere. Connessione Connetti disp. di destin. a p.to di acc. e avvia applic.

Tasto conness, dispos, Mobile

MENU 🛨

Cambia rete



3 Scealiere I□1.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere []], quindi premere il pulsante []]
- Viene visualizzato il SSID della fotocamera.

Connettere lo smartphone alla rete.

 Nel menu di impostazioni Wi-Fi dello smartphone, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione

Avviare Camera Connect.

- Avviare Camera Connect sullo smartphone.
- Una volta che la fotocamera avrà riconosciuto lo smartphone, verrà visualizzata una schermata di selezione del dispositivo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







6 Scegliere lo smartphone a cui connettersi.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere lo smartphone, quindi premere il pulsante [⊕].
- Dopo aver stabilito una connessione con lo smartphone, il nome dello smartphone viene visualizzato sulla fotocamera. (questa schermata viene chiusa dopo circa un minuto).



7 Importare immagini.

- Utilizzare lo smartphone per importare immagini dalla fotocamera sullo smartphone.
- Utilizzare lo smartphone per terminare la connessione; la fotocamera si spegnerà automaticamente.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera.
- È possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata al passo 2 (\$\infty\$93).
- Per una maggiore sicurezza, è possibile visualizzare una password nella schermata al passo 3 selezionando MENU (\$\square\$27) e scegliendo la scheda [\$\forall^{\epsilon}\$] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Password] > [On]. In questo caso, immettere la password visualizzata sulla fotocamera nel campo corrispondente dello smartbhone al passo 4.
- È possibile registrare un solo smartphone sul pulsante ☐.
 Per assegnarne un altro, innanzitutto cancellare l'assegnazione corrente in MENU (☐27) > scheda [٢] > [Tasto conness. dispos. Mobile].
- Non tutti gli smartphone NFC compatibili hanno un marchio N (1).
 Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente fornito con lo smartphone.

Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi

Questi passaggi mostrano come utilizzare la fotocamera come un punto di accesso, ma è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente (196).



Installare Camera Connect.

- Con iPhone, iPad o iPod touch, trovare Camera Connect nell'App Store, quindi scaricare e installare l'app.
- Con gli smartphone Android, trovare Camera Connect in Google Play, quindi scaricare e installare l'app.





2 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [__].
- Se viene visualizzata la schermata [Nickname dispositivo], scegliere [OK] (\$\subseteq\$93).



3 Scegliere [□].

Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere
 □], quindi premere il pulsante [∰].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









Scegliere [Aggiungi dispositivo].

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Aggiungi dispositivo] e premere il pulsante [※].



Il disp. mobile connesso

può util, la fotoc, e accedere

alle imm, su scheda di memoria

Connessione

 Viene visualizzato il SSID della fotocamera.

 Scegliere lo smartphone a cui connettersi, come descritto ai passi 4 – 6 di "Invio a uno smartphone assegnato al pulsante" (\$\square\$93\$).

5 Configurare l'impostazione sulla privacy.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Sì], quindi premere il pulsante [∰].
- È ora possibile utilizzare lo smartphone per sfogliare, importare o aggiungere geotag alle immagini sulla fotocamera o scattare in remoto.



6 Inviare un'immagine.

- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Selez. e invia], quindi premere il pulsante [險].
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Scegli], quindi premere il pulsante [∰].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere un'immagine da inviare, premere il pulsante [險] per contrassegnarlo come selezionato ([√]), quindi premere il pulsante [MENU].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [⊕].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Invia], quindi premere il pulsante [險].
- Verrà avviato il trasferimento delle immagini.
 Durante il trasferimento delle immagini, lo schermo si oscura.
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, premere il pulsante [MENU], premere i pulsanti [◀][▶] nella schermata di conferma per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [⊕]. È anche possibile utilizzare lo smartphone per interrompere la connessione.
- Per aggiungere altri smartphone, ripetere la procedura partendo dal passo 1.



- Quando si sceglie [Si] al passo 5, è possibile visualizzare tutte le immagini contenute nella fotocamera dallo smartphone connesso.
 Per fare in modo che le immagini rimangano private, in modo che non sia possibile visualizzarle nello smartphone, scegliere [No] al passo 5.
- Una volta registrato uno smartphone, è possibile modificare le relative impostazioni della privacy sulla fotocamera (
 116).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice








- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. È possibile riconnettersi facilmente premendo i pulsanti [▲][▼] per scegliere il nome del dispositivo e poi premendo il pulsante [∰]. Per aggiungere un nuovo dispositivo, visualizzare la schermata di selezione dei dispositivi premendo i pulsanti [◀][▶], quindi configurare l'impostazione.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (\$\subseteq 27\) > scheda [\$\forall \boldsymbol{T}\] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol. dest.] > [Off].
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (\(\subseteq 109\)).
- È possibile inviare l'immagine corrente scegliendo [Invia immagine] nella schermata del passo 6.

Utilizzo di un punto di accesso differente

Quando si connette la fotocamera a uno smartphone con il pulsante [] o tramite il menu Wi-Fi, è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente.



- Accedere alla schermata [Attendere. Connessione] seguendo i passi 1 - 3 in "Invio a uno smartphone assegnato al pulsante" (\$\infty\$93) o i passi 1 - 4 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (\$\infty\$94).
- 2 Connettere lo smartphone al punto di accesso.



- 3 Scegliere [Cambia rete].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Cambia rete], quindi premere il pulsante [⊕].
- Verrà visualizzato un elenco di punti di accesso rilevato.







Connettersi al punto di accesso e scegliere lo smartphone.

- Per i punti di accesso compatibili con WPS, connettersi al punto di accesso e scegliere lo smartphone come descritto ai passi 5 - 8 di "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (199).
- Per i punti di accesso non compatibili WPS, attenersi ai passi 2 - 4 in "Connessione ai punti di accesso elencati" (1101) per connettersi al punto di accesso e scegliere lo smartohone.

5 Configurare le impostazioni della privacy e inviare le immagini.

Punto di accesso precedente

Per riconnettersi automaticamente a un punto di accesso precedente, attenersi alla procedura del passo 3 in "Invio a uno smartphone assegnato al pulsante" (193) o al passo 4 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (194).

- Per utilizzare la fotocamera come punto di accesso, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi scegliere [Modal.punto accesso fotocam.].
- Per riconnettersi a un punto di accesso precedente, attenersi alla procedura in "Utilizzo di un punto di accesso differente" (\$\sum_96\$) dal passo 5.
- Per passare da un punto di accesso a un altro, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di un punto di accesso differente" (296) dal passo 4.

Salvataggio delle immagini in un computer

Operazioni preliminari per la registrazione di un computer

Verifica dell'ambiente del computer

La fotocamera può essere connessa tramite Wi-Fi a computer con i seguenti sistemi operativi. Per dettagli sui requisiti di sistema e informazioni sulla compatibilità, tra cui il supporto di nuovi sistemi operativi, visitare il sito Web Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8.2 o versione successiva



- Le edizioni Windows 7 Starter e Home Basic non sono supportate.
- Windows 7 N (versione europea) e KN (versione Corea del Sud) richiedono download e installazione separati di Windows Media Feature Pack.

Per ulteriori informazioni, consultare il seguente sito Web. http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=159730

Installazione del software

Le schermate di Windows 7 e Mac OS X 10.8 vengono qui utilizzate per finalità illustrative.

1 Download del software.

- Con un computer connesso a Internet accedere all'indirizzo http://www.canon.com/icpd/.
- Accedere al sito specifico per il proprio paese o la propria regione.
- Download del software.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







2 Installare i file.

- Fare clic su [Installazione standard] e seguire le istruzioni visualizzate per completare il processo di installazione.
- L'installazione potrebbe richiedere qualche minuto in base alle prestazioni del computer e alla connessione a Internet.
- Fare clic su [Fine] o [Riavvia] nella schermata successiva all'installazione.



 È necessario disporre dell'accesso a Internet. Eventuali costi per l'account ISP e tariffe di accesso devono essere pagati separatamente.



- Attenersi alla seguente procedura per disinstallare (eliminare) il software.
 - In Windows fare clic nel seguente ordine: menu [Start] > [Tutti i programmi] > [Canon Utilities], quindi scegliere il software che si desidera disinstallare.
 - In Mac OS fare clic sulla cartella [Applicazioni], scegliere la cartella [Canon Utilities], quindi trascinare la cartella del software da disinstallare nel Cestino.

Configurazione del computer per una connessione Wi-Fi (solo Windows)

Su un computer Windows, configurare le seguenti impostazioni prima di collegare la fotocamera al computer in modalità wireless.



- 1 Verificare che il computer sia connesso a un punto di accesso.
- Per istruzioni su come controllare la connessione di rete, consultare il manuale dell'utente fornito con il computer.

Configurare l'impostazione.

- Fare clic nel seguente ordine: menu [Start] > [Tutti i programmi] > [Canon Utilities] > [CameraWindow] > [Impostazione della connessione Wi-Fi].
- Nell'applicazione visualizzata attenersi alle istruzioni sullo schermo e configurare l'impostazione.



- Quando si esegue l'utility nel passo 2, vengono configurate le seguenti impostazioni di Windows.
- Attivare il flusso multimediale.
 Ciò consentirà alla fotocamera di visualizzare (trovare) il computer a cui accedere tramite Wi-Fi.
- Attivare l'individuazione della rete.
 Ciò consentirà al computer di visualizzare (trovare) la fotocamera.
- Attivare ICMP (Internet Control Message Protocol).
 Ciò consente di controllare lo stato di connessione della rete.
- Attivare Universal Plug & Play (UPnP).
 Ciò consentirà ai dispositivi di rete di rilevarsi tra di loro automaticamente
- Alcune applicazioni software per la sicurezza potrebbero impedire il completamento della configurazione delle impostazioni.
 Verificare le impostazioni del software di sicurezza.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Salvataggio delle immagini in un computer connesso

Connettersi al punto di accesso tramite Wi-Fi, attenendosi alla seguente procedura.

Consultare inoltre il manuale dell'utente fornito con il punto di accesso.



Verifica della compatibilità del punto di accesso

Verificare che il router Wi-Fi o l'unità di base sia conforme agli standard Wi-Fi ("Wi-Fi" (156)).

I metodi di connessione variano a seconda che il punto di accesso supporti Wi-Fi Protected Setup (WPS, 1999) o meno (1101). Per i punti di accesso non WPS, verificare le sequenti informazioni.

- Nome della rete (SSID/ESSID) SSID o ESSID del punto di accesso in uso. Denominato anche "nome del punto di accesso" o "nome della rete".
- Autenticazione di rete/crittografia dei dati (metodo di crittografia/ modalità di crittografia) Metodo di crittografia dei dati utilizzato durante i trasferimenti wireless. Verificare quale impostazione di sicurezza è utilizzata: WPA2-PSK (AES), WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP (autenticazione a sistema aperto) o nessuna.
- Password (chiave di crittografia/chiave di rete) Chiave utilizzata per crittografare i dati durante i trasferimenti wireless. Denominata anche "chiave di crittografia" o "chiave di rete".
- Indice chiavi (chiave di trasmissione) Chiave impostata quando si utilizza il sistema WEP per l'autenticazione di rete/la crittografia dei dati. Utilizzare "1" come impostazione.



- Nel caso in cui per la configurazione della rete sia necessario essere amministratore di sistema, contattare l'amministratore di sistema per ottenere maggiori informazioni
- Le seguenti impostazioni sono decisive per garantire la sicurezza della rete. Quando si apportano modifiche, prestare la necessaria attenzione.



- Per informazioni sulla compatibilità WPS e istruzioni su come controllare le impostazioni di rete, consultare il manuale dell'utente fornito con il punto di accesso.
- Un router è un dispositivo in grado di creare una struttura di rete (LAN) per connettere più computer. Un router che prevede una funzione Wi-Fi interna è definito "router Wi-Fi".
- In guesta guida, tutti i router Wi-Fi e le unità di base vengono. denominati "punti di accesso".
- Se per la rete Wi-Fi si utilizza un filtro degli indirizzi MAC. assicurarsi di aggiungere l'indirizzo MAC della fotocamera al punto di accesso. È possibile verificare l'indirizzo MAC della fotocamera scegliendo MENU (Q27) > la scheda [17] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Controlla indirizzo MAC].



Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS

WPS semplifica il completamento della configurazione delle impostazioni durante la connessione dei dispositivi tramite Wi-Fi. Per configurare le impostazioni su un dispositivo con supporto WPS, è possibile utilizzare il metodo di configurazione tramite pressione di un pulsante o il metodo PIN.

- Verificare che il computer sia connesso a un punto di accesso.
- Per istruzioni su come controllare la connessione, consultare il manuale dell'utente fornito con il dispositivo e il punto di accesso.





- Accedere al menu Wi-Fi.
- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [▲].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









 Dopo che viene visualizzato [Nickname dispositivo], premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [⑥].



3 Scegliere [□].

 Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [□], quindi premere il pulsante [⊕].



Scegliere [Aggiungi dispositivo].

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Aggiungi dispositivo] e premere il pulsante [⊕].



5 Scegliere [Connessione WPS].

 Premere i pulsanti [▲][▼], per scegliere [Connessione WPS], quindi premere il pulsante [險].



Scegliere [Metodo PBC].

 Premere i pulsanti [▲][▼], per scegliere [Metodo PBC], quindi premere il pulsante [∰].













7 Stabilire la connessione.

 Nel punto di accesso, tenere premuto per alcuni secondi il pulsante della connessione WPS.

- Sulla fotocamera, premere il pulsante [) per andare al passo successivo.
- La fotocamera si connette al punto di accesso e nella schermata [Seleziona dispositivo] verrà visualizzato un elenco dei dispositivi connessi.

Scegliere il dispositivo di destinazione.

 Premere i pulsanti [A][V] per scegliere il nome del dispositivo di destinazione, quindi premere il pulsante [W].

Installare un driver (solo alla prima connessione di Windows).

 Quando nella fotocamera viene visualizzata questa schermata, fare clic sul menu Start del computer, quindi su [Pannello di controllo] e scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Fare doppio clic sull'icona della fotocamera connessa.
- Verrà avviata l'installazione dei driver.
- Al completamento dell'installazione e ad avvenuta connessione di computer e fotocamera, verrà visualizzata la schermata di AutoPlay. Sulla fotocamera non apparirà alcuna schermata.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







10 Visualizzare CameraWindow

- Windows: accedere a CameraWindow facendo clic su [Scarica le immagini da Canon Cameral.
- Mac OS: CameraWindow viene visualizzato automaticamente quando si stabilisce una connessione Wi-Fi tra la fotocamera e il computer.

1 Importare immagini.

- Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi su [Importa immagini non trasferitel.
- Le immagini vengono salvate nella cartella Immagini del computer, in cartelle separate denominate dalla data.
- Fare clic su [OK] nella schermata visualizzata al completamento dell'importazione.
- Per visualizzare le immagini importate in un computer utilizzare sempre software che supporti le immagini scattate con la fotocamera (software generalmente installato nel computer o software generico).



- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. È possibile riconnettersi facilmente premendo i pulsanti [A][V] per scegliere il nome del dispositivo e poi premendo il pulsante [(**)]. Per aggiungere un nuovo dispositivo, visualizzare la schermata di selezione dei dispositivi premendo i pulsanti [] 1], quindi configurare l'impostazione.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti. scegliere MENU (Q27) > scheda [11] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol. dest.] > [Off].
- È possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata al passo 2 (Q100).
- Quando la fotocamera è connessa a un computer, sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla
- Mac OS: se CameraWindow non viene visualizzato, fare clic sull'icona [CameraWindow] nel Dock.
- Spegnere la fotocamera per disconnetterla.
- Se al passo 6 si sceglie [Metodo PIN], sulla schermata verrà visualizzato un codice PIN. Assicurarsi di impostare tale codice nel punto di accesso. Nella schermata [Seleziona dispositivo] scegliere un dispositivo. Per ulteriori dettagli, consultare il manuale dell'utente fornito insieme al punto di accesso.



Connessione ai punti di accesso elencati

- Visualizzare i punti di accesso dell'elenco
- Visualizzare le reti nell'elenco (punti di accesso) come descritto nei passi 1 - 4 di "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (QQ 99).



Scegliere un punto di accesso.

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere una rete (punto di accesso), guindi premere il pulsante [@].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







3 Immettere la password per il punto di accesso.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Successivo], quindi premere il pulsante [⊕].



4 Scegliere [Autom.].

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Autom.], quindi premere il pulsante [⑥].
- Per salvare le immagini su un computer connesso, attenersi alla procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (29) dal passo 8.



- Per determinare la password del punto di accesso, verificare il punto di accesso o consultare il manuale dell'utente.
- Verranno visualizzati fino a 16 punti di accesso. Se non vengono rilevati punti di accesso dopo aver scelto [Aggiorna] al passo per aggiornare l'elenco, scegliere [Impostazioni manuali] al passo 2 per completare le impostazioni del punto di accesso manualmente. Attenersi alle istruzioni visualizzate e immettere SSID, impostazioni di protezione e password.
- Quando si utilizza un punto di accesso già utilizzato per la connessione a un altro dispositivo, per la password nel passo 3 viene visualizzato [*]. Per utilizzare la stessa password, premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Successivo], quindi premere il pulsante [※].



Punto di accesso precedente

È possibile riconnettersi automaticamente a qualunque punto di accesso precedente attenendosi alla procedura del passo 4 in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (199).

- Per connettersi a un dispositivo tramite un punto di accesso, verificare che il dispositivo di destinazione sia già connesso al punto di accesso, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (199) dal passo 8.
- Per passare da un punto di accesso a un altro, scegliere [Cambia rete] nella schermata visualizzata quando si stabilisce una connessione, quindi seguire la procedura in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (199) dal passo 5 o la procedura "Connessione ai punti di accesso elencati" (1101) dal passo 2.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Invio di immagini a un servizio Web registrato

Registrazione dei servizi Web

Utilizzare uno smartphone o un computer per aggiungere alla fotocamera i servizi Web che si desidera utilizzare.

- Per completare le impostazioni della fotocamera per CANON iMAGE GATEWAY e altri servizi Web è necessario uno smartphone o un computer con un browser e una connessione Internet.
- Consultare il sito Web di CANON iMAGE GATEWAY per informazioni dettagliate sui requisiti del browser (Microsoft Internet Explorer e così via), incluse le impostazioni e le informazioni sulla versione.
- Per informazioni sui paesi e sulle aree geografiche in cui è disponibile CANON iMAGE GATEWAY, visitare il sito Web Canon (http://www.canon.com/cig/).
- Per utilizzare i servizi Web, è necessario disporre di un account diverso da CANON iMAGE GATEWAY. Per ulteriori informazioni, visitare i siti Web dei servizi che si desidera registrare.
- Potrebbero essere previste tariffe diverse per la connessione ISP e punti di accesso.

Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY

Dopo aver collegato la fotocamera a CANON iMAGE GATEWAY, aggiungere CANON iMAGE GATEWAY come servizio Web di destinazione nella fotocamera.



- Eseguire l'accesso a CANON iMAGE GATEWAY e accedere alla pagina delle impostazioni del collegamento alla fotocamera.
- In un computer o uno smartphone, accedere al sito http://www.canon.com/cig/ per visitare CANON iMAGE GATEWAY.







 Una volta visualizzata la schermata di accesso, immettere il nome utente e la password per accedere. Se non si dispone di un account CANON iMAGE GATEWAY, seguire le istruzioni per completare la registrazione come membro (gratuita).

2 Scegliere il tipo di fotocamera.

- In questo modello di fotocamera, viene visualizzato [] nel menu Wi-Fi.
- Dopo aver scelto [], viene visualizzata una pagina di immissione del codice di autenticazione. Al passo 7 di questa pagina, occorre immettere il codice di autenticazione visualizzato sulla fotocamera dopo i passi 3 - 6.

3 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [▲].
- Dopo che viene visualizzato [Nickname dispositivo], premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [⑥].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









Scealiere [4.1.

 Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [], quindi premere il pulsante (FUNC)



5 Scegliere [Autentica].

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Autentica], quindi premere il pulsante (RUNC)



Stabilire una connessione con un punto di accesso.

- · Connettersi al punto di accesso come descritto ai passi 5 - 7 in "Utilizzo di punti di accesso compatibili con WPS" (199) o ai passi 2 - 4 in "Connessione ai punti di accesso elencati" (2101).
- Una volta connessa la fotocamera a CANON IMAGE GATEWAY tramite it punto di accesso, viene visualizzato un codice di autenticazione
- Tenere visualizzata guesta schermata finché non si completa il passo 7.



Immettere il sequente codice di

Impost. collegam. Web fotoc.

7 Immettere il codice di autenticazione.

- Sullo smartphone o sul computer. immettere il codice di autenticazione visualizzato sulla fotocamera e andare al passo successivo.
- Viene visualizzato un numero di conferma a sei cifre



Controllare il numero di conferma e completare il processo di installazione

- Nella schermata 2 del passo 6 premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante (). Viene visualizzato il numero di conferma
- Assicurarsi che il numero di conferma. sulla fotocamera corrisponda al numero sullo smartphone o sul computer.
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [9]].
- Completare il processo di installazione sullo smartphone o sul computer.



- A questo punto, [♣] (♣112) e CANON iMAGE GATEWAY sono stati aggiunti come destinazioni e l'icona [] viene modificata in [63].
- Sullo smartphone o sul computer viene visualizzato un messaggio che notifica il termine del processo. Per aggiungere altri servizi Web, attenersi alla procedura in "Registrazione di altri servizi Web" (105) dal passo 2.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera con le immagini salvate.
- È possibile cambiare il nickname della fotocamera nella schermata al passo 3 (103).
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu. Premere i pulsanti [◀][▶] per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, quindi configurare l'impostazione.

Prima dell'uso Guida di base Guida avanzata Nozioni fondamentali della fotocamera Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida Altre modalità di scatto Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Registrazione di altri servizi Web

Oltre a CANON iMAGE GATEWAY, è possibile aggiungere altri servizi Web alla fotocamera. Tenere presente che CANON iMAGE GATEWAY deve prima essere registrato nella fotocamera (\$\subseteq\$103).



Accedere alla schermata Impostazioni servizi Web.

 Attenersi al passo 1 in "Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY" (\$\sum 103\$) per accedere a CANON iMAGE GATEWAY, quindi accedere alla schermata delle impostazioni dei servizi Web.



2 Configurare il servizio Web da utilizzare.

 Seguire le istruzioni visualizzate sullo smartphone o sul computer per impostare il servizio Web.



3 Scegliere [41].

- In modalità di riproduzione, premere il pulsante [A] per accedere al menu Wi-Fi.
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [⑥], quindi premere il pulsante [⑥].
- Le impostazioni dei servizi Web sono ora aggiornate.



 Se alcune impostazioni configurate subiscono modifiche, attenersi nuovamente a questa procedura per aggiornare le impostazioni della fotocamera.

Caricamento di immagini sui servizi Web



1 Accedere al menu Wi-Fi.

- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [].



2 Scegliere la destinazione.

- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere l'icona del servizio Web a cui connettersi, quindi premere il pulsante [ᢎ].
- Se con un servizio Web vengono utilizzati più destinatari o opzioni di condivisione, scegliere la voce desiderata nella schermata [Seleziona il destinatario] premendo i pulsanti [A][Y], quindi premere il pulsante [A][Y].



3 Inviare un'immagine.

- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Selez. e invia], quindi premere il pulsante [∰].
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Scegli], quindi premere il pulsante [⊕].
- Premere i pulsanti
 [▲][▼][¶][▶] per scegliere un'immagine
 da inviare, premere il pulsante [∰] per
 contrassegnarlo come selezionato ([√]),
 quindi premere il pulsante [MENU].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Invia], quindi premere il pulsante [※].
- Quando si eseguono caricamenti su YouTube, è necessario leggere i termini di servizio visualizzati, selezionare [Accetto], quindi premere il pulsante [@].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





- Verrà avviato il trasferimento delle immagini. Durante il trasferimento delle immagini, lo schermo si oscura.
- Dopo che l'immagine è stata inviata. viene visualizzato [OK]. Premere il pulsante (per tornare alla schermata di riproduzione.



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera con le immagini salvate.
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente, ridimensionare le immagini e aggiungere commenti prima dell'invio (Q109).
- Inoltre, è possibile inviare l'immagine corrente scegliendo [Invia immagine] nella schermata del passo 3
- Per visualizzare le immagini inviate a CANON iMAGE GATEWAY su uno smartphone, è consigliabile utilizzare l'applicazione Canon Online Photo Album dedicata, Cercare Canon Online Photo Album nell'App Store per iPhone e iPad, o in Google Play per gli smartphone Android, quindi scaricare e installare l'app.

Stampa di immagini in modalità wireless da una stampante connessa

Connettere la fotocamera a una stampante tramite Wi-Fi per stampare. attenendosi alla seguente procedura.

Questi passaggi mostrano come utilizzare la fotocamera come un punto di accesso, ma è anche possibile utilizzare un punto di accesso esistente $(\square 96).$

Accedere al menu Wi-Fi

 Accedere al menu Wi-Fi come descritto al passo 2 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (494).



Scealiere [-1].

 Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [1], quindi premere il pulsante [∰].



3 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Aggiungi dispositivo] e premere il pulsante [@].



Viene visualizzato il SSID della fotocamera.



Appendice









4 Connettere la stampante alla rete.

 Nel menu di impostazioni Wi-Fi della stampante, scegliere l'SSID (nome di identificazione della rete) visualizzato sulla fotocamera per stabilire una connessione.

5 Scegliere la stampante.

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere il nome della stampante, quindi premere il pulsante [∰].

6 Scegliere un'immagine da stampare.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine.
- Premere il pulsante [
), scegliere [
),
 quindi premere nuovamente il pulsante
 [
).
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Stampa], quindi premere il pulsante [優].
- Per istruzioni dettagliate sulla stampa, vedere "Stampa delle immagini" (\$\sum_133\$).
- Per terminare la connessione, premere il pulsante [▲], premere i pulsanti [◀][▶] nella schermata di conferma per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].



- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera con le immagini salvate.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. È possibile riconnettersi facilmente premendo i pulsanti [♠][▼] per scegliere il nome del dispositivo e poi premendo il pulsante [∰]. Per aggiungere un nuovo dispositivo, visualizzare la schermata di selezione dei dispositivi premendo i pulsanti [♣][▶], quindi configurare l'impostazione.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (\$\infty\$27) > scheda [\$\forall^\delta\$] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol. dest.] > [Off].
- Per utilizzare un altro punto di accesso, attenersi alla procedura indicata ai passi 3 - 4 in "Utilizzo di un punto di accesso differente" (196).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Invio di immagini a un'altra fotocamera

È possibile connettere due fotocamere tramite Wi-Fi e inviare immagini dall'una all'altra come descritto di seguito.

 La connessione in modalità wireless può essere effettuata solo per fotocamere Canon dotate di funzione Wi-Fi. Non è possibile connettersi a una fotocamera Canon che non è dotata di funzione Wi-Fi, anche se supporta Eye-Fi card.

1 Accedere al menu Wi-Fi.

 Accedere al menu Wi-Fi come descritto al passo 2 in "Aggiunta di uno smartphone tramite il menu Wi-Fi" (494).



2 Scegliere [].

 Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [♠], quindi premere il pulsante [♠].



3 Scegliere [Aggiungi dispositivo].

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Aggiungi dispositivo] e premere il pulsante [⑥].
- Seguire anche la procedura indicata nei passi 1 - 3 sulla fotocamera di destinazione.
- Le informazioni per la connessione della fotocamera verranno aggiunte quando [Avvia connessione su fotocamera di rif.] verrà visualizzato sulle schermate di entrambe le fotocamere.



Inviare un'immagine.

- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Selez. e invia], quindi premere il pulsante [險].
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Scegli], quindi premere il pulsante [※].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere un'immagine da inviare, premere il pulsante [∰] per contrassegnarlo come selezionato ([√]), quindi premere il pulsante [MENU].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [Invia], quindi premere il pulsante [⑥].
- Verrà avviato il trasferimento delle immagini.
 Durante il trasferimento delle immagini, lo schermo si oscura.
- Dopo l'invio dell'immagine viene visualizzato [Trasferimento completato] e viene visualizzata di nuovo la schermata di trasferimento delle immagini.
- Per terminare la connessione, premere il pulsante [MENU], premere i pulsanti [◀][▶] nella schermata di conferma per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







- Le connessioni richiedono che sia inserita una memory card nella fotocamera.
- Dopo aver collegato i dispositivi tramite il menu Wi-Fi, le destinazioni recenti saranno elencate per prime quando si accede al menu Wi-Fi. È possibile riconnettersi facilmente premendo i pulsanti [▲][▼] per scegliere il nome del dispositivo e poi premendo il pulsante [∰]. Per aggiungere un nuovo dispositivo, visualizzare la schermata di selezione dei dispositivi premendo i pulsanti [◀][▶], quindi configurare l'impostazione.
- Se si preferisce non visualizzare i dispositivi di destinazione recenti, scegliere MENU (\$\infty\$27) > scheda [\$\forall^\dagger\$] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Cronol. dest.] > [Off].
- È anche possibile inviare più immagini contemporaneamente e modificare la dimensione delle immagini prima dell'invio (\(\subseteq 109\)).
- Inoltre, è possibile inviare l'immagine corrente scegliendo [Invia immagine] nella schermata del passo 4.



Opzioni di invio delle immagini

È possibile scegliere più immagini da inviare contemporaneamente e modificare l'impostazione dei pixel di registrazione delle immagini prima dell'invio. Alcuni servizi Web consentono anche di annotare le immagini da inviare.

Invio di più immagini

Dalla schermata di invio delle immagini è anche possibile selezionare una serie di immagini da inviare, oppure inviare contemporaneamente tutte le immagini contrassegnate come preferite.



1 Scegliere [Selez. e invia].

 Nella schermata di trasferimento delle immagini, premere [◀][▶] per scegliere [Selez. e invia], quindi premere il pulsante [⊕].



2 Scegliere un metodo di selezione.

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere un metodo di selezione. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice



Selezione di una serie

1 Scegliere [Seleziona Gamma].

 Attenersi al passo 2 in "Invio di più immagini" (
109), scegliere [Seleziona Gamma] e premere il pulsante [
].







Scegliere le immagini.

- Attenersi ai passi 2 3 in "Selezione di un intervallo" (78) per specificare le immagini.
- Se si inviano anche filmati, scegliere [Incl. filmati] premendo i pulsanti [▲][▼][◀][▶], quindi premere il pulsante [※]. Viene visualizzato [√].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [♠].

3 Inviare le immagini.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Invia], quindi premere il pulsante [∰].

Invio di immagini contrassegnate come preferite

È possibile inviare contemporaneamente tutte le immagini contrassegnate come preferite (\$\infty\$83).

Scegliere [Preferiti].

- Attenersi al passo 2 in "Invio di più immagini" (2109) scegliere [Preferiti], quindi premere il pulsante [8].
- Viene visualizzata una schermata di selezione delle immagini in cui appaiono solo le immagini contrassegnate come preferite. Per annullare l'invio delle immagini, premere il pulsante [**] per rimuovere [**] dopo aver selezionato le immagini.
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].

Inviare le immagini.

 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Invia], quindi premere il pulsante [∰].



Non è possibile scegliere [Preferiti] nel passo 1 se nessuna immagine è contrassegnata come preferita.

Note sull'invio delle immagini

- Tenere le dita o altri oggetti lontani dall'area dell'antenna Wi-Fi (\(\subseteq 4 \)).
 L'eventuale copertura potrebbe ridurre la velocità di trasferimento delle immagini.
- A seconda della condizione della rete in uso, l'invio dei filmati potrebbe richiedere più tempo. Controllare il livello della batteria della fotocamera.
- I servizi Web potrebbero limitare il numero di immagini o la durata dei filmati che è possibile inviare.
- Tenere presente che quando si inviano filmati agli smartphone, la qualità dell'immagine supportata varia a seconda dello smartphone.
 Per ulteriori informazioni, consultare il manuale dell'utente fornito con lo smartphone.
- L'intensità del segnale wireless è indicata sullo schermo dalle seguenti icone.
 [\(\begin{align*}\begi
- L'invio di immagini ai servizi Web richiederà meno tempo al secondo invio di immagini che sono ancora memorizzate nel server CANON iMAGE GATEWAY.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Scelta del numero dei pixel di registrazione (Formato immagine)

Nella schermata di trasferimento delle immagini scegliere [☐] premendo i pulsanti [♠][▼], quindi premere il pulsante [∰]. Nella schermata visualizzata scegliere l'impostazione dei pixel di registrazione (formato immagine) premendo i pulsanti [♠][▼], quindi premere il pulsante [∰].

- Per inviare le immagini della dimensione originale, scegliere [No] come opzione di ridimensionamento.
- Scegliendo [M2] verranno ridimensionate le immagini più grandi della dimensione selezionata prima dell'invio.
- Non è possibile ridimensionare i filmati.



 La dimensione delle immagini può essere configurata anche in MENU (△27) > scheda [⁴†] > [Impostazioni Wi-Fi] > [Ridimensiona per l'invio].

Aggiunta di commenti

Con la fotocamera, è possibile aggiungere commenti alle immagini che vengono inviate a indirizzi e-mail, servizi di social network e così via. Il numero di caratteri e simboli che è possibile immettere potrebbe variare in base al servizio Web.



- Accedere alla schermata per aggiungere i commenti.
- Nella schermata di trasferimento delle immagini, scegliere (□) premendo i pulsanti [△][▼][◀][▶], quindi premere il pulsante [⑪]].
- 2 Aggiungere un commento (Q28).
- 3 Inviare l'immagine.



- Se non viene immesso alcun commento, viene automaticamente inviato quello impostato in CANON iMAGE GATEWAY.
- È anche possibile annotare più immagini prima dell'invio.
 Lo stesso commento viene aggiunto a tutte le immagini contemporaneamente.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Invio automatico di immagini (Image Sync)

Le immagini sulla scheda di memoria non ancora trasferite possono essere inviate a un computer o servizi Web tramite CANON iMAGE GATEWAY. Tenere presente che è possibile inviare immagini non solo a servizi Web.

Operazioni iniziali



Preparazione della fotocamera

Registrare [4] come destinazione. È anche possibile assegnare [4] al pulsante [4] in modo che sia possibile semplicemente premere il pulsante [4] per inviare a un computer le immagini non inviate presenti nella memory card utilizzando CANON iMAGE GATEWAY.



1 Aggiungere [4] come destinazione.

- Aggiungere [1] come destinazione, come descritto in "Registrazione di CANON iMAGE GATEWAY" (1103).
- Per caricare le immagini su un servizio Web, accedere a CANON iMAGE GATEWAY (☐ 103), scegliere il modello di fotocamera in uso, quindi visualizzare la schermata di configurazione del servizio Web e scegliere il servizio su cui si desidera caricare le immagini nelle impostazioni di Image Sync. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di CANON iMAGE GATEWAY.

2 Scegliere il tipo di immagini da inviare (solo quando si inviano filmati con immagini).

- Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Impostazioni Wi-Fi] nella scheda [Ŷ†] (□27).
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Image Sync], quindi premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [Foto/Filmati].
- - Deselezionare l'impostazione del pulsante se a tale pulsante è già assegnato a uno smartphone (93).
 - Accedere alla schermata di connessione mobile come descritto la passo 2 in "Invio a uno smartphone assegnato al pulsante" (☐93), premere i pulsanti [4][▶] per scegliere [♣], quindi premere il pulsante [♠].



Preparazione del computer

Installare e configurare il software sul computer di destinazione.



1 Installare il software.

- Installare il software in un computer connesso a Internet (\$\infty\$97).
- 2 Registrare la fotocamera.
 - Windows: nella barra delle applicazioni, fare clic con il pulsante destro del mouse su [], quindi fare clic su [Aggiungi nuova fotocamera].
 - Mac OS: nella barra dei menu, fare clic su [Aggiungi nuova fotocamera].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





- Viene visualizzato un elenco di fotocamere collegate a CANON iMAGE GATEWAY.
 Scegliere la fotocamera vengono da cui devono essere inviate le immagini.
- Dopo che la fotocamera è stata registrata e il computer è pronto a ricevere immagini, l'icona viene modificata in l.

Invio di immagini

Le immagini inviate dalla fotocamera vengono salvate automaticamente sul computer.

Se il computer di destinazione delle immagini è spento, queste verranno memorizzate temporaneamente nel server CANON iMAGE GATEWAY. Le immagini memorizzate vengono regolarmente eliminate. Pertanto, assicurarsi di accendere il computer e salvare le immagini.

1 Inviare le immagini.

- Se [望] già assegnato al pulsante [☐], premere il pulsante [☐].
- Se non è stato assegnato il pulsante in questo modo, scegliere [≟] come descritto ai passi 1-2 in "Caricamento di immagini sui servizi Web" (□105).
- Le immagini contrassegnate dall'icona
 sono state inviate.

2 Salvare le immagini nel computer.

- Le immagini vengono automaticamente salvate nel computer al momento dell'accensione.
- Le immagini vengono inviate automaticamente ai servizi Web dal server CANON iMAGE GATEWAY, anche se il computer è spento.



 Quando si inviano le immagini, si consiglia di utilizzare una batteria ricaricabile completamente carica o il kit adattatore CA (venduto separatamente, Q126).



- Anche se le immagini sono state importate nel computer con un altro metodo, quelle non inviate tramite CANON iMAGE GATEWAY verranno inviate al computer.
- L'invio è veloce quando la destinazione è un computer della stessa rete della fotocamera, poiché le immagini vengono inviate tramite il punto di accesso e non tramite CANON iMAGE GATEWAY. Tenere presente che le immagini archiviate nel computer vengono inviate a CANON iMAGE GATEWAY, perciò il computer deve essere connesso a Internet.

Visualizzazione delle immagini inviate tramite Image Sync sullo smartphone

Se si installa Canon Online Photo Album (Canon OPA) sullo smartphone, è possibile visualizzare e scaricare le immagini inviate da Image Sync e temporaneamente salvate su CANON iMAGE GATEWAY sullo smartphone.

È necessario eseguire le sequenti operazioni di configurazione.

- Cercare Canon Online Photo Album nell'App Store per iPhone e iPad, o in Google Play per gli smartphone Android, quindi scaricare e installare l'app.
- Accedere a CANON iMAGE GATEWAY (\$\sum 103\$), scegliere il modello di fotocamera in uso, quindi visualizzare la schermata di configurazione del servizio Web e modificare le impostazioni di Image Sync in modo che sia possibile cercare e scaricare mediante lo smartphone. Per ulteriori informazioni, vedere la Guida di CANON iMAGE GATEWAY.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







- Le immagini eliminate da CANON iMAGE GATEWAY non possono più essere visualizzate dopo un determinato periodo di tempo.
- Non è possibile visualizzare le immagini inviate prima di modificare le impostazioni di Image Sync per cercare e scaricare attraverso lo smartphone.



 Per informazioni dettagliate su come utilizzare Canon Online Photo Album, vedere la Guida corrispondente.

٩

Utilizzo di uno smartphone per visualizzare le immagini della fotocamera e controllare la fotocamera

È possibile eseguire le seguenti operazioni con l'app Camera Connect sullo smartphone.

- Sfogliare le immagini sulla fotocamera e salvarle sullo smartphone
- Applicazione di geotag sulla fotocamera (Q114)
- Scatto in remoto (Q 115)



 Le impostazioni relative alla privacy devono essere configurate in anticipo per consentire allo smartphone di visualizzare le immagini della fotocamera (\$\infty\$93, \$\infty\$94, \$\infty\$116).

Applicazione di geotag dalla fotocamera

I dati del GPS registrati su uno smartphone tramite l'applicazione Camera Connect dedicata possono essere aggiunti alle immagini presenti nella fotocamera. Alle immagini vengono assegnati tag con informazioni che comprendono latitudine, longitudine e altitudine.



- Prima dello scatto, assicurarsi che la data, l'ora e il fuso orario locale siano impostati correttamente, come descritto in "Impostazione di data e ora" (219). Inoltre, attenersi ai passaggi in "Orologio globale" (2119) per specificare qualsiasi destinazione con fuso orario differente in cui verranno eseguiti scatti.
- La posizione dell'utente potrebbe essere localizzata o individuata da terzi utilizzando i dati della posizione presenti nelle foto o nei filmati che contengono informazioni di geotagging. Prestare attenzione quando si condividono queste immagini con terzi, ad esempio quando vengono pubblicate immagini online che possono essere visualizzate da molte altre persone.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Ripresa in remoto

Mentre si osserva una schermata di scatto sullo smartphone è possibile utilizzarla per scattare in remoto.

fissare la fotocamera.

 Quando ha inizio lo scatto in remoto, l'obiettivo della fotocamera viene fuori. Il movimento dell'obiettivo dovuto allo zoom potrebbe anche spostare la fotocamera. Mantenere ben ferma la fotocamera fissandola a un treppiede o adottando altri metodi

2 Connettere la fotocamera e lo smartphone (\$\times 93, \$\times 94\$).

 Nelle impostazioni sulla privacy, scegliere [Sì].

3 Scegliere lo scatto in remoto.

- In Camera Connect sullo smartphone scegliere lo scatto in remoto.
- L'obiettivo della fotocamera verrà fuori. Non premere accanto all'obiettivo e verificare che non ci siano oggetti che lo ostruiscano
- Una volta che la fotocamera è pronta per lo scatto in remoto, un'immagine animata della fotocamera verrà visualizzata sullo smartphone.
- A questo punto, viene visualizzato un messaggio sulla fotocamera e vengono disabilitate tutte le operazioni, ad eccezione della pressione del pulsante ON/OFF.

Scattare.

• Utilizzare lo smartphone per scattare.



- La fotocamera funziona in modalità [P] durante lo scatto in remoto.
 Tuttavia, alcune impostazioni di FUNC. e MENU configurate in anticipo potrebbero non essere modificate automaticamente.
- La ripresa di filmati non è disponibile.



- Bruschi movimenti del soggetto visualizzati sullo smartphone dovuti all'ambiente di connessione non influiranno sulle immagini registrate.
- Non viene visualizzata alcuna cornice AF. Acquisire un'immagine di prova per verificare la messa a fuoco.
- Le immagine acquisite non vengono trasferite sullo smartphone.
 Utilizzare lo smartphone per sfogliare e importare immagini dalla fotocamera.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice






Modifica o eliminazione delle impostazioni Wi-Fi

Modificare o eliminare le impostazioni Wi-Fi come descritto di seguito.


Modifica delle informazioni di connessione



- 1 Accedere al menu Wi-Fi e scegliere un dispositivo da modificare.
- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per accedere alla schermata di selezione del dispositivo, premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere l'icona di un dispositivo da modificare, quindi premere il pulsante [晉].



 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Modifica dispositivo] e premere il pulsante [※].





- 3 Scegliere il dispositivo da modificare.
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere il dispositivo da modificare, quindi premere il pulsante [※].
- Scegliere la voce da modificare.
- Premere i pulsanti [A][V] per scegliere la voce da modificare, quindi premere il pulsante [m].
- Le voci che è possibile modificare dipendono dal dispositivo o dal servizio.

Voci configurabili		Connessione			
			旦	Ф	Servizi Web
[Cambia nickname dispositivo] (116)	0	0	0	0	1
[Visual. impost.] (Д93)	1	0	-	ı	-
[Cancella info connessione] (116)	0	0	0	0	_

O: Configurabile -: Non configurabile

Modifica del nickname di un dispositivo

È possibile modificare il nickname (nome visualizzato) del dispositivo visualizzato sulla fotocamera.



- Attenersi alla procedura del passo 4 in "Modifica delle informazioni di connessione" (2116), scegliere [Cambia nickname dispositivo], quindi premere il pulsante [8].
- Scegliere il campo di immissione, quindi premere il pulsante [**]. Immettere un nuovo nickname mediante la tastiera visualizzata (\$\infty\$28).

Cancellazione delle informazioni di connessione

Eliminare le informazioni di connessione (informazioni sui dispositivi connessi) come descritto di seguito.



- Attenersi alla procedura del passo 4 in "Modifica delle informazioni di connessione" (Q116), scegliere [Cancella info connessione], quindi premere il pulsante [@].
- Dopo che viene visualizzato [Elimina?], premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK]. quindi premere il pulsante [晉].
- Le informazioni di connessione verranno eliminate.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modifica del nickname della fotocamera

È possibile modificare il nickname della fotocamera visualizzato sul dispositivo connesso.




1 Scegliere [Impostazioni Wi-Fi].

 Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Impostazioni Wi-Fi] nella scheda [Y¶] (Q27).



2 Scegliere [Cambia nickname dispositivo].

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Cambia nickname dispositivo], quindi premere il pulsante [⑥].



3 Cambiare il nickname del dispositivo.



- Verrà visualizzato un messaggio se il nickname che si immette inizia con un simbolo o uno spazio. Premere il pulsante [**] e immettere un nickname diverso.
- Per modificare il nickname la prima volta che si utilizza la funzionalità Wi-Fi, selezionare il campo di immissione nella schermata [Nickname dispositivo] visualizzata, premere il pulsante [**], quindi specificare il nickname desiderato utilizzando la tastiera visualizzata

Ripristino delle impostazioni Wi-Fi predefinite

Se il proprietario della fotocamera cambia o se la fotocamera deve essere smaltita, è possibile ripristinare le impostazioni Wi-Fi predefinite. Il ripristino delle impostazioni Wi-Fi cancellerà anche tutte le impostazioni del servizio Web. Prima di selezionare questa opzione, è necessario essere certi di volere ripristinare tutte le impostazioni Wi-Fi.




1 Scegliere [Impostazioni Wi-Fi].

 Premere il pulsante [MENU] e scegliere [Impostazioni Wi-Fi] nella scheda [f†] (27).



2 Scegliere [Reset impost.].

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Reset impost.], quindi premere il pulsante [∰].



- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].
- Le impostazioni Wi-Fi sono ora ripristinate.



Per ripristinare altre impostazioni predefinite (ad eccezione di Wi-Fi), scegliere [Reset completo] nella scheda | 171 (1124).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Menu di impostazione

Personalizzare o modificare le funzioni di base della fotocamera per una maggiore comodità

Regolazione delle funzioni di base della fotocamera

Le funzioni di base della fotocamera sono configurate nella scheda [17] del MENU (27). Personalizzare le funzioni di uso comune in base alle proprie esigenze, per maggiore comodità.

Disattivazione dei suoni delle operazioni della fotocamera

Disattivare i suoni e i filmati della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



• Scegliere [Silenzioso], quindi [On].



- Per disattivare i suoni delle operazioni è anche possibile tenere premuto il pulsante [▼] mentre si accende la fotocamera.
- Se disattivati, i suoni non vengono riprodotti durante i filmati (□69). Per ripristinare i suoni nei filmati, premere il pulsante [▲].
 Regolare il volume con i pulsanti [▲][▼], in base alle necessità.

Regolazione del volume

Regolare il volume dei singoli segnali acustici della fotocamera attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Volume] e premere il pulsante [**].
- Scegliere un elemento, quindi premere i pulsanti [◀][▶] per regolare il volume.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Per nascondere i suggerimenti

In genere, i suggerimenti vengono mostrati quando si sceglie una voce del menu FUNC. (\$\subseteq\$26) o MENU (\$\subseteq\$27). Se lo si preferisce, è possibile disattivare queste informazioni.



Scegliere [Suggerimenti], quindi scegliere [Off].

Data e ora

Modificare la data e l'ora attenendosi alla seguente procedura.



- Scegliere [Data/Ora], quindi premere il pulsante (1991).
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'opzione, quindi premere i pulsanti [▲][▼] per modificare l'impostazione.

Orologio globale

Per assicurarsi che sugli scatti venga riportata la data e l'ora con il fuso orario corretto quando si viaggia all'estero, è sufficiente registrare preventivamente la destinazione e selezionare il relativo fuso orario. Questa comoda funzione elimina la necessità di modificare manualmente l'impostazione Data/Ora.

Prima di utilizzare l'orologio globale, assicurarsi di impostare preventivamente la data, l'ora e il fuso orario locale, come descritto in "Impostazione di data e ora" (19).



Specificare la destinazione.

- Scegliere [Fuso Orario], quindi premere il pulsante [
 [
]].
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere
 [★ Internaz.], quindi premere il pulsante
 [★].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere la destinazione.
- Per impostare l'ora legale (1 ora avanti), scegliere [¾n] premendo i pulsanti [▲][▼], quindi scegliere [¾n] premendo i pulsanti [◀][▶].
- Premere il pulsante [@].



Passare al fuso orario di destinazione.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere
 [ズ Internaz.], quindi premere il pulsante
 [MENU].
- [ズ] viene ora visualizzato nella schermata di scatto (☐ 146).



Modificando la data e l'ora nella modalità [ズ] (☐19), si aggiornerà automaticamente la data e l'ora [♣ Locale].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Temporizzazione rientro obiettivo

Per ragioni di sicurezza, l'obiettivo in genere rientra circa un minuto dopo avere premuto il pulsante [1] nella modalità di scatto (124). Per fare in modo che l'obiettivo rientri immediatamente dopo la pressione del pulsante [1], impostare il tempo di rientro su [0 sec.].



 Scegliere [Ritrarre Obiet], quindi scegliere [0 sec.].

Utilizzo della modalità Eco

Questa funzione consente di risparmiare la carica della batteria in modalità di scatto. Quando la fotocamera non è utilizzata, lo schermo si oscura rapidamente per ridurre il consumo della batteria.



Configurare l'impostazione.

- Scegliere [Modalità Eco], quindi [On].
- [ECO] viene ora visualizzato nella schermata di scatto (2146).
- Lo schermo si oscura quando la fotocamera non è utilizzata per circa due secondi; circa dieci secondi dopo l'oscuramento, lo schermo si disattiva. La fotocamera si spegne dopo circa tre minuti di inattività.

2 Scattare.

 Per attivare lo schermo ed effettuare le operazioni preliminari alla ripresa quando lo schermo è spento ma l'obiettivo non è ancora rientrato, premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

Modifica della funzione di risparmio batteria

Modificare la temporizzazione della disattivazione automatica della fotocamera e dello schermo (rispettivamente, AutoSpegnimento e Display Off) in base alle necessità (25).



- Scegliere [Risparmio bat.] e premere il pulsante [[].
- Dopo avere scelto una voce, premere i pulsanti [◀][▶] per modificarla in base alle necessità



 Per preservare la carica della batteria, scegliere [On] per [AutoSpegnimento] e [1 min.] o un valore inferiore per [Display Off].



- L'impostazione [Display Off] viene applicata anche se si imposta [AutoSpegnimento] su [Off].
- Queste funzioni di risparmio energetico non sono disponibili quando la modalità Eco è impostata (2120) su [On].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Luminosità dello schermo

Modificare la luminosità dello schermo attendendosi alla seguente procedura.



 Scegliere [Luminosità LCD], quindi premere i pulsanti [◀][▶] per regolare la luminosità.



Per ottenere la luminosità massima, tenere premuto il pulsante
 [▼] per almeno un secondo quando viene visualizzata la
 schermata di scatto o quando vengono visualizzate singole
 immagini. Ciò annullerà l'impostazione [Luminosità LCD] della
 scheda [↑↑]. Per ripristinare la luminosità originale, tenere
 nuovamente premuto il pulsante [▼] per almeno un secondo
 o spegnere e riaccendere la fotocamera.

Per nascondere la schermata di avvio

Se lo si desidera, è possibile disattivare la visualizzazione della schermata di avvio normalmente mostrata all'accensione della fotocamera.



 Scegliere [Immagine avvio], quindi scegliere [Off].

Formattazione delle memory card

Prima di utilizzare una memory card nuova o una memory card già formattata in un altro dispositivo, è necessario formattarla con la fotocamera in uso. La formattazione elimina tutti i dati della memory card. Prima di procedere alla formattazione, copiare le immagini dalla memory card sul computer oppure effettuarne un backup.

Accedere alla schermata [Formattazione].

 Scegliere [Formattazione] e premere il pulsante [
].



2 Scegliere [OK].

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Annulla], premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].



3 Formattare la memory card.

- Per iniziare la formattazione, premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [⊕].
- Al termine della formattazione, viene visualizzato il messaggio [Formattazione scheda di memoria completata]. Premere il pulsante [[®]].



La formattazione o l'eliminazione dei dati di una memory card
modifica semplicemente le informazioni di gestione dei file nella
scheda e non garantisce la completa eliminazione dei dati. Quando
si trasferisce o si smaltisce una memory card, è necessario adottare
alcune precauzioni per proteggere le informazioni personali, ad
esempio distruggere fisicamente la scheda.



 La capacità totale della scheda indicata nella schermata di formattazione potrebbe essere inferiore a quella pubblicizzata. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Formattazione di basso livello

Eseguire la formattazione a basso livello nei seguenti casi: viene visualizzato [Errore memory card], la fotocamera non funziona correttamente, la lettura/scrittura delle immagini della scheda risulta rallentata, lo scatto continuo risulta rallentato o la registrazione dei filmati si interrompe improvvisamente. La formattazione di basso livello elimina tutti i dati della memory card. Prima di procedere alla formattazione di basso livello, copiare le immagini dalla memory card sul computer oppure effettuarne un backup.



- Nella schermata del passo 2 di "Formattazione delle memory card" (☐121), premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Formatt. basso liv.], quindi premere i pulsanti [◄][▶] per selezionare questa opzione. Viene visualizzata un'icona [√].
- Attenersi ai passi 2 3 in "Formattazione delle memory card" (121) per continuare la formattazione.



- La formattazione di basso livello richiede più tempo rispetto alla "Formattazione delle memory card" (211), poiché i dati vengono eliminati da tutti i settori di archiviazione della memory card.
- Per annullare la formattazione di basso livello in corso, scegliere [Stop]. In questo caso, tutti i dati verranno eliminati, ma sarà possibile utilizzare normalmente la memory card.

Numerazione dei file

Gli scatti vengono automaticamente numerati in ordine sequenziale (0001 – 9999) e salvati in cartelle in grado di memorizzare fino a 2.000 immagini ciascuna. È possibile modificare l'assegnazione dei numeri di file da parte della fotocamera.



 Toccare [Numero file] e scegliere un'opzione.

Continuo	Le immagini vengono numerate consecutivamente (fino alla ripresa o al salvataggio dello scatto numero 9999), anche se si alterna la memory card.
Auto reset	La numerazione delle immagini viene reimpostata su 0001 se si alterna la memory card o si crea una nuova cartella.



 A prescindere dall'opzione selezionata in questa impostazione, gli scatti possono venire numerati consecutivamente partendo dall'ultimo numero delle immagini esistenti nelle memory card appena inserite. Per iniziare il salvataggio degli scatti dal numero 0001, utilizzare una memory card vuota (o formattata 121). Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Archiviazione di immagini in base alla data

Anziché salvare le immagini in cartelle create mensilmente, è possibile fare in modo che la fotocamera crei cartelle con frequenza giornaliera, per archiviare gli scatti effettuati in quel giorno.



- Scegliere [Crea Cartella], quindi scegliere [Giornaliero].
- Le immagini verranno ora salvate in cartelle create in corrispondenza della data di scatto.

Visualizzazione nel sistema metrico/non metrico

È possibile modificare l'unità di misura visualizzata nelle informazioni GPS sull'altitudine (\$\infty\$114), sulla barra dello zoom (\$\infty\$30) e altrove, sceqliendo m/cm o ft/in in base alle necessità.



 Scegliere [Unità di mis.], quindi scegliere [ft/in].

Verifica dei loghi di certificazione

Sullo schermo è possibile visualizzare alcuni loghi relativi ai requisiti di certificazione soddisfatti dalla fotocamera. Altri loghi di certificazione sono stampati nella presente guida, sulla confezione della fotocamera o sul corpo della fotocamera.



• Scegliere [Visualizzaz. logo certificazioni], quindi premere il pulsante [@].

Lingua di visualizzazione

Modificare la lingua di visualizzazione in base alle esigenze.



- Scegliere [Lingua [3]], quindi premere il pulsante [3]].
- Premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶] per scegliere una lingua, quindi premere il pulsante [險].



 Per accedere alla schermata [Lingua] dalla modalità di riproduzione, tenere premuto il pulsante [
] e premere immediatamente il pulsante [MENU]. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Modifica di altre impostazioni

Le seguenti impostazioni possono anche essere modificate nella scheda [91].


- [Sistema Video] (128)
- [Impostazioni Wi-Fi] (Q89)
- [Tasto conness. dispos. Mobile] (93)

Ripristino delle impostazioni predefinite della fotocamera

Per annullare eventuali modifiche accidentali delle impostazioni, è possibile ripristinare le impostazioni predefinite della fotocamera.

Accedere alla schermata [Reset completo].

 Scegliere [Reset completo], quindi premere il pulsante [**].



- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].
- Le impostazioni predefinite sono ora ripristinate.



Impostazioni predefinite?

Reset completo

Annulla

- Non è possibile ripristinare le impostazioni predefinite delle seguenti funzioni.
 - Le impostazioni della scheda [竹] [Data/Ora] (口119), [Fuso Orario] (口119) [Lingua 南 (口123) e [Sistema Video] (口128)
 - I dati di bilanciamento del bianco personalizzati registrati (\(\subseteq 60\))
 - Modalità di scatto
 - Impostazioni Wi-Fi (☐89)






Accessori

È possibile sfruttare al massimo le potenzialità della fotocamera con gli accessori Canon opzionali e altri accessori compatibili, venduti separatamente

Mappa del sistema



- *1 Acquistabile anche separatamente.
- *2 È disponibile anche un accessorio Canon originale (cavo interfaccia IFC-400PCU).
- *3 Utilizzare un cavo disponibile in commercio non superiore a 2,5 m.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/

Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Si consiglia di utilizzare accessori Canon originali.

Questa fotocamera è progettata per garantire prestazioni eccellenti quando viene utilizzata con accessori originali Canon.


Canon non si assume alcuna responsabilità per danni alla fotocamera e/o incidenti, quali incendi o altro, provocati dal malfunzionamento di accessori non originali (ad esempio, fuoriuscite di liquido e/o esplosione della batteria ricaricabile). Questa garanzia non è valida per le riparazioni causate dal malfunzionamento di accessori non originali, anche in caso di richieste di riparazione a pagamento.



Accessori opzionali

I seguenti accessori della fotocamera sono venduti separatamente. La disponibilità varia in base all'area e alcuni accessori potrebbero non essere più disponibili.

Alimentatori



Batteria ricaricabile NB-6LH

• Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Carica batteria CB-2LY/CB-2LYE

 Carica batteria per batteria ricaricabile NB-6LH



- Con la batteria ricaricabile è incluso un pratico sportello che è possibile fissare per vedere all'istante lo stato di carica. Fissare lo sportello in modo che ▲ risulti visibile in una batteria ricaricabile carica e che ▲ non risulti visibile in una batteria ricaricabile scarica.
- È supportata anche la batteria ricaricabile NB-6L.



Kit adattatore CA ACK-DC40

 Consente di alimentare la fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica.
 Consigliato quando si utilizza la fotocamera per periodi di tempo prolungati o quando si collega la fotocamera a una stampante o a un computer. Non può essere utilizzato per caricare la batteria ricaricabile della fotocamera. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







- Il carica batteria e il Kit adattatore CA possono essere utilizzati in aree con alimentazione CA a 100 – 240 V (50/60 Hz).
- Per le prese elettriche di formato diverso, utilizzare un comune adattatore per spine disponibile in commercio. Non utilizzare un trasformatore elettrico progettato per i viaggi all'estero, poiché potrebbe danneggiare la batteria ricaricabile.

Unità flash



Flash ad alta potenza HF-DC2

 Flash esterno per l'illuminazione di soggetti posti al di fuori della portata del flash incorporato.

Altri accessori



Cavo interfaccia IFC-400PCU

 Per il collegamento della fotocamera a un computer o a una stampante.



Cavo AV AVC-DC400

 Collegare la fotocamera a un televisore per riprodurre le riprese su uno schermo più grande.

Stampanti



Stampanti compatibili con PictBridge Canon

Anche senza utilizzare un computer,
 è possibile stampare le immagini
 collegando la fotocamera direttamente
 a una stampante.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino rivenditore Canon.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Utilizzo di accessori opzionali

► Foto ► Filmati

Riproduzione su un televisore

► Foto ► Filmati

Collegando la fotocamera a un televisore, è possibile visualizzare gli scatti su uno schermo più grande.

Per ulteriori informazioni sul collegamento o su come commutare gli ingressi, fare riferimento al manuale del televisore.




 È possibile che alcune informazioni non vengano mostrate quando si visualizzano le immagini su un televisore (
 —147).




Riproduzione su un televisore ad alta definizione

► Foto ► Filmati

È possibile vedere le foto su un televisore collegando la fotocamera a un televisore HDTV con un cavo HDMI disponibile in commercio (non superiore a 2,5 m, con un terminale di tipo D all'estremità della fotocamera). I filmati ripresi con una qualità di immagine di [##] o [##] possono essere visualizzati ad alta definizione.





- 2 Collegare la fotocamera al televisore.
- Nel televisore, inserire completamente la spina del cavo nell'ingresso HDMI come mostrato



 Nella fotocamera, aprire il copriterminale e inserire completamente la spina del cavo nel terminale della fotocamera.

- 3 Accendere il televisore e passare all'ingresso esterno.
- Commutare l'ingresso del televisore all'ingresso esterno a cui si è collegato il cavo al passo 2.



- Accendere la fotocamera.
- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Le immagini della fotocamera vengono visualizzate sul televisore. Sullo schermo della fotocamera non viene visualizzato nulla
- Al termine, spegnere la fotocamera e il televisore prima di scollegare il cavo.



 I suoni operativi della fotocamera non vengono riprodotti quando è collegata a un televisore HDTV. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Riproduzione su un televisore a definizione standard

Foto Filmati


Collegando la fotocamera a un televisore utilizzando il cavo AV AVC-DC400 (venduto separatamente), è possibile visualizzare gli scatti su uno schermo più grande mentre si utilizza la fotocamera.

> Assicurarsi che la fotocamera e il televisore siano spenti.



Collegare la fotocamera al televisore

- Nel televisore, inserire completamente la spina del cavo nell'ingresso video come mostrato.
- Nella fotocamera, aprire il copriterminale e inserire completamente la spina del cavo nel terminale della fotocamera.



3 Visualizzare le immagini.

• Attenersi ai passi 3 - 4 in "Riproduzione su un televisore ad alta definizione" (128) per visualizzare le immagini.



Non è possibile ottenere una visualizzazione corretta se il formato di uscita video della fotocamera (NTSC o PAL) non corrisponde a quello del televisore. Per cambiare il formato di uscita video. premere il pulsante [MENU] e scegliere [Sistema Video] nella scheda [YT].




Se la fotocamera è collegata a un televisore, è anche possibile scattare visualizzando in anteprima gli scatti su uno schermo più grande. Per scattare, attenersi alle stesse procedure fornite per quando si utilizza lo schermo della fotocamera. Tuttavia, l'opzione AF-Point Zoom (43) non è disponibile.

Alimentazione della fotocamera utilizzando l'alimentazione domestica

Foto Filmati


Se si alimenta la fotocamera con il Kit adattatore CA ACK-DC40 (venduto separatamente) non è necessario monitorare il livello residuo della batteria.

> Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.



Inserire l'adattatore.

- Attenersi al passo 1 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (18) per aprire lo sportello.
- Mantenendo l'adattatore con i terminali (1) nella direzione mostrata, inserirlo come se fosse una batteria ricaricabile (attenersi alla procedura del passo 2 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (218)).
- Attenersi alla procedura indicata al passo 4 in "Inserimento della batteria ricaricabile e della memory card" (118) per chiudere lo sportello.



Collegare l'adattatore a quello di alimentazione.

 Aprire lo sportello e inserire completamente la spina nell'adattatore. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione


Accessori

Appendice









Collegare il cavo di alimentazione.

- Inserire un'estremità del cavo di alimentazione nell'adattatore compatto CA e inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
- Accendere la fotocamera e utilizzarla in base alle necessità.
- Al termine, spegnere la fotocamera e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.



- Non scollegare l'adattatore né il cavo di alimentazione mentre la fotocamera è ancora accesa. Ciò potrebbe eliminare gli scatti o danneggiare la fotocamera.
- Non collegare l'adattatore o il cavo dell'adattatore in altri oggetti.
 Ciò potrebbe provocare un malfunzionamento o danni al prodotto.



Utilizzo del software

Dopo aver scaricato il software dal sito Web Canon e averlo installato nel computer, è possibile effettuare le operazioni descritte di seguito.

- CameraWindow
 - Salvare immagini in un computer
- Image Transfer Utility
 - Configurare e ricevere immagini con Image Sync (Q112)
- Map Utility
 - Visualizzare le informazioni GPS registrate nelle immagini su una cartina



Per visualizzare o modificare le immagini importate in un computer utilizzare sempre software che supporti le immagini scattate con la fotocamera (software generalmente installato nel computer o software generico).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Collegamento del computer tramite cavo



Verifica dell'ambiente del computer

Il software può essere utilizzato sui computer riportati di seguito. Per dettagli sui requisiti di sistema e informazioni sulla compatibilità, tra cui il supporto di nuovi sistemi operativi, visitare il sito Web di Canon.

- Windows 8/8.1
- Windows 7 SP1
- Mac OS X 10.9
- Mac OS X 10.8

Quando si inviano le immagini a un computer tramite Wi-Fi, verificare i requisiti di sistema in "Verifica dell'ambiente del computer" (197).

Installazione del software

Le schermate di Windows 7 e Mac OS X 10.8 vengono qui utilizzate per finalità illustrative.

Download del software.

- Con un computer connesso a Internet accedere all'indirizzo http://www.canon.com/icpd/.
- Accedere al sito specifico per il proprio paese o la propria regione.
- Download del software.



2 Installare i file.

- Fare clic su [Installazione standard]
 e seguire le istruzioni visualizzate per
 completare il processo di installazione.
 L'installazione potrebbe richiedere qualche
 minuto in base alle prestazioni del computer
 e alla connessione a Internet.
- Fare clic su [Fine] o [Riavvia] nella schermata successiva all'installazione.



 È necessario disporre dell'accesso a Internet. Eventuali costi per l'account ISP e tariffe di accesso devono essere pagati separatamente.



- Attenersi alla seguente procedura per disinstallare (eliminare) il software.
 - In Windows fare clic nel seguente ordine: menu [Start] > [Tutti i programmi] > [Canon Utilities], quindi scegliere il software che si desidera disinstallare
 - In Mac OS fare clic sulla cartella [Applicazioni], scegliere la cartella [Canon Utilities], trascinare la cartella del software da disinstallare nel Cestino, quindi svuotare il Cestino.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Salvataggio delle immagini in un computer

Se si collega la fotocamera a un computer mediante un cavo USB disponibile in commercio (il terminale della fotocamera è Mini-B), è possibile importare gli scatti.



Collegare la fotocamera al computer.

 Aprire lo sportello con la fotocamera spenta (1). Utilizzando la spina più piccola del cavo USB con l'orientamento mostrato, inserire completamente la spina nel terminale della fotocamera (2).




 Inserire la spina più grande del cavo USB nella porta USB del computer. Per ulteriori informazioni sulle connessioni USB del computer, consultare il manuale per l'utente del computer.



2 Accendere la fotocamera per accedere a CameraWindow.

- Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera.
- Mac OS: CameraWindow viene visualizzato quando si stabilisce una connessione tra la fotocamera e il computer.



 Nella schermata visualizzata fare clic sul collegamento [per modificare il programma.





en E 1 Wildelme

• Scegliere [Scarica le immagini da Canon Camera], quindi fare clic su [OK].



3 Salvare le immagini nel computer.

- Fare clic su [Importa immagini da fotocamera], quindi su [Importa immagini non trasferite].
- Le immagini vengono salvate nella cartella Immagini del computer, in cartelle separate denominate dalla data.
- Dopo aver salvato le immagini, chiudere CameraWindow, premere il pulsante [] per spegnere la fotocamera e scollegare il cavo.
- Per visualizzare le immagini importate in un computer utilizzare sempre software che supporti le immagini scattate con la fotocamera (software generalmente installato nel computer o software generico).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice









- Windows 7: se la schermata mostrata al passo 2 non viene visualizzata, fare clic sull'icona lion nella barra delle applicazioni.
- Mac OS: se CameraWindow non viene visualizzato dopo il passo 2, fare clic sull'icona [CameraWindow] sul Dock.
- È possibile salvare le immagini in un computer semplicemente collegando la fotocamera al computer, senza utilizzare il software: tenere comunque presente che in questo caso vi sono delle limitazioni.
 - Dopo avere collegato la fotocamera al computer, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima di poter accedere alle immagini della fotocamera.
 - È possibile che le immagini scattate con l'orientamento verticale vengano salvate con l'orientamento orizzontale.
- Le impostazioni di protezione delle immagini potrebbero essere cancellate dalle immagini salvate in un computer.
- Possono verificarsi alcuni problemi quando si effettua il salvataggio di immagini o delle informazioni relative alle immagini, in base alla versione del sistema operativo, al software in uso o alle dimensioni dei file immagine.

► Foto ► Filmati

Guida avanzata

Guida di base

Prima dell'uso

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

Stampa delle immagini

È possibile stampare con facilità gli scatti collegando la fotocamera a una stampante. Nella fotocamera, è possibile specificare le immagini per impostare la stampa in batch, preparare gli ordini per i centri di sviluppo fotografico, nonché preparare ordini o stampare immagini per fotolibri. Per finalità illustrative, viene qui utilizzata una stampante foto compatta Canon series SFI PHY CP Le schermate visualizzate e le funzioni disponibili variano in base alla stampante. Per ulteriori informazioni. consultare anche il manuale della stampante.


Stampa facile





Se si collega la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge mediante un cavo USB disponibile in commercio (il terminale della fotocamera è Mini-B), è possibile stampare gli scatti.

> Assicurarsi che la fotocamera e la stampante siano spente.






Collegare la fotocamera alla stampante.

- Aprire il copriterminale. Tenendo la spina più piccola del cavo nella direzione mostrata, inserirla completamente nel terminale della fotocamera.
- Collegare la spina più grande del cavo alla stampante. Per ulteriori informazioni sul collegamento, consultare il manuale della stampante.












• Premere il pulsante [] per accendere la fotocamera



 Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine.



• Premere il pulsante [(()), scegliere [(1)], quindi premere nuovamente il pulsante [(RUNC)



MENU 5

7 Stampare l'immagine.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Stampa], quindi premere il pulsante [19].
- La stampa ha inizio.
- Per stampare altre immagini, ripetere le procedure descritte sopra partendo dal passo 5 una volta terminata la stampa.
- Al termine della stampa, spegnere la fotocamera e la stampante e scollegare il cavo.



√ Standard

Per informazioni sulle stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), vedere "Stampanti" (127).

Configurazione delle impostazioni di stampa

► Foto Filmati



Accedere alla schermata di stampa.

• Attenersi alla procedura indicata ai passi 1 - 6 in "Stampa facile" (133) per accedere a questa schermata.

2 Configurare l'impostazione.

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere una voce, quindi premere i pulsanti [◀][▶] per scealiere un'opzione.

Øj .	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Data	Stampa le immagini a cui è stata aggiunta la data.
	N. file	Stampa le immagini a cui è stato aggiunto il numero di file.
	Entrambi	Stampa le immagini a cui sono stati aggiunti la data e il numero di file.
	Off	-
₹	Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.
	Off	-
	On	Utilizza le informazioni dell'ora di scatto per stampare con impostazioni ottimali.
	O.rossi1	Consente di correggere l'effetto occhi rossi.
Q _j	N. di copie	Scegliere il numero di copie da stampare.
Ritaglio	-	Specificare l'area desiderata dell'immagine da stampare (\$\infty\$135).
Imposta carta	_	Specificare il formato della carta, il layout e altri dettagli (\$\times 135\$).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Ritaglio delle immagini prima della stampa

Foto Filmati

Ritagliando le immagini prima della stampa, è possibile stampare un'area desiderata dell'immagine, anziché l'immagine completa.



Scegliere [Ritaglio].

- Dopo avere seguito la procedura indicata al passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (2134) per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Ritaglio] e premere il pulsante (3).
- Intorno all'area dell'immagine da stampare viene visualizzata una cornice di ritaglio.



2 Modificare la cornice di ritaglio in base alle necessità.

- Per ridimensionare la cornice, spostare la leva dello zoom.
- Per spostare la cornice, premere i pulsanti [▲][▼][◀][▶].
- Per ruotare la cornice, premere il pulsante [@].
- Premere il pulsante [MENU] e i pulsanti [▲][▼] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [[®]].

3 Stampare l'immagine.

 Attenersi al passo 7 in "Stampa facile" (133) per stampare.



- Potrebbe non essere possibile ritagliare immagini di piccole dimensioni o di determinati formati.
- Le date potrebbero non venire stampate correttamente se si ritagliano immagini con [Timbro data 🔀 selezionato.

Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa

► Foto ► Filmati



Formato carta

10x14.8cm

1 Scegliere [Imposta carta].

- Dopo avere seguito la procedura indicata al passo 1 in "Configurazione delle impostazioni di stampa" (2134) per accedere alla schermata di stampa, scegliere [Imposta carta] e premere il pulsante [6].
- Scegliere un formato della carta.
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante [⑥].



SET Successivo

3 Scegliere il tipo di carta.

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere un'opzione, quindi premere il pulsante [⑥].



4 Scegliere il layout.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere un'opzione.
- Se si sceglie [N°imm.xpag], premere i pulsanti [◀][▶] per specificare il numero di immagini per foglio.
- Premere il pulsante [
].
- 5 Stampare l'immagine.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Opzioni di layout disponibili

Standard	Corrisponde alle impostazioni correnti della stampante.		
Con bordi	Stampa lasciando uno spazio bianco intorno all'immagine.		
No bordi	Stampa senza lasciare alcun bordo.		
N°imm. xpag	Scegliere il numero di immagini da stampare per foglio.		
ID foto	Stampa le immagini a fini identificativi. Disponibile solo per le immagini con un'impostazione dei pixel di registrazione L e un formato immagine pari a 4:3.		
Form.fisso	Scegliere il formato di stampa. È possibile scegliere fra i formati 90 x 130 mm, Cartolina e Ampio.		

Stampa di fototessere

4 25mm

4 20mm



1 Scegliere [ID foto].

 Dopo avere seguito la procedura indicata ai passi 1 - 4 in "Scelta del formato della carta e del layout prima della stampa" (La 135), scegliere [ID foto] e premere il pulsante [m].

2 Scegliere la lunghezza del lato lungo e di quello corto.

 Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere una voce. Scegliere la lunghezza premendo i pulsanti [◀][▶], quindi premere il pulsante [※].

3 Scegliere l'area di stampa.

 Attenersi al passo 2 in "Ritaglio delle immagini prima della stampa" (135) per scegliere l'area di stampa.

MENU 🛨



ID foto

Lato corto

SET Ritaglio

Stampa di scene di filmati

丽 1920x1080

1 Copie

Imposta carta

Stampa

MENU

Foto

Foto Filmati

Accedere alla schermata di stampa.

 Attenersi ai passi 1 - 6 in "Stampa facile" (
 (
) 133) per scegliere un filmato. Viene visualizzata questa schermata.

Scegliere un metodo di stampa.

Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere
 [♣], quindi premere i pulsanti [♠][▶] per scegliere il metodo di stampa.

3 Stampare l'immagine.

Opzioni di stampa dei filmati

Singolo	Consente di stampare la scena corrente come una foto.
Sequenza	Consente di stampare una serie di scene, separate da una certa distanza, su un singolo foglio. È anche possibile stampare il numero di cartella, il numero del file e il tempo trascorso per il fotogramma impostando [Didascalia] su [On].



J Standard

Standard

- Per annullare la stampa in corso, premere il pulsante [[®]], scegliere [OK], quindi premere nuovamente il pulsante [[®]].
- [ID foto] e [Sequenza] non sono selezionabili sulle stampanti compatibili con PictBridge Canon dai modelli CP720/CP730 e precedenti.

Nozioni fondamentali della fotocamera

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice

Indice

4 Stampare l'immagine.



Aggiunta di immagini all'elenco stampa (DPOF)



Nella fotocamera è possibile impostare la stampa in batch (\$\infty\$138) e l'ordinazione di stampe presso un centro di sviluppo fotografico. Scegliere fino a 998 immagini nella memory card e configurare le relative impostazioni, come il numero di copie, attenendosi alla seguente procedura. Le informazioni di stampa approntate in questo modo saranno conformi agli standard DPOF (Digital Print Order Format).

Configurazione delle impostazioni di stampa



Specificare il formato di stampa, se aggiungere la data o il numero di file e altre impostazioni attenendosi alla seguente procedura. Queste impostazioni vengono applicate a tutte le immagini dell'elenco stampa.



 Premere il pulsante [MENU], quindi scegliere [Impostaz.di Stampa] nella scheda [🗓]. Scegliere e configurare le voci in base alle necessità (\$\mu\$27).

Tipo di stampa	Standard	Viene stampata un'immagine per foglio.
	Indice	In ogni foglio vengono stampate versioni di dimensioni ridotte di più immagini.
	Entrambi	Vengono stampati entrambi i formati standard e indice.
Data	On	Le immagini vengono stampate con la data di scatto.
	Off	-
Nr.File	On	Le immagini vengono stampate con il numero di file.
	Off	_
Elim.Dati DPOF	On	Tutte le impostazioni dell'elenco stampa vengono eliminate dopo la stampa.
	Off	_



- In alcuni casi, alcune impostazioni DPOF potrebbero non venire applicate dalla stampante o dal centro di sviluppo fotografico.
- In potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.
- Se [Data] è impostata su [On], alcune stampanti potrebbero stampare la data due volte.



- Specificando [Indice], non sarà possibile scegliere [On] per [Data] e [Nr.File] contemporaneamente.
- Con alcune stampanti compatibili con PictBridge Canon (vendute separatamente), la funzione di stampa indice non è disponibile.
- La data viene stampata in un formato che corrisponde alle informazioni sulle impostazioni di [Data/Ora] nella scheda [11] (III 19).



Impostazione della stampa per singole immagini



Appendice

Indice



Scegliere [Selez.Immag&Q.tà].

• Premere il pulsante [MENU], scegliere [Selez.Immag&Q.tà] nella scheda [[2]] quindi premere il pulsante [9]].

Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante
- A questo punto è possibile specificare il numero di copie.
- Se per l'immagine si specifica la stampa indice, viene etichettata con l'icona [] Per annullare la stampa indice dell'immagine, premere nuovamente il pulsante [∰]. [✓] non viene più visualizzato

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori







3 Specificare il numero di stampe.

- Premere i pulsanti [▲][▼] per specificare il numero di stampe (fino a 99).
- Per impostare la stampa per altre immagini e specificare il numero di stampe, ripetere la procedura dei passi 2 - 3.
- La quantità di stampa non può essere specificata per le stampe indice. È possibile scegliere solo le immagini da stampare, attenendosi alla procedura del passo 2.
- Al termine, premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata del menu.

Impostazione della stampa per una serie di immagini





- Attenersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (2137), scegliere [Seleziona Gammal e premere il pulsante (1).
- Attenersi ai passi 2 3 in "Selezione di un intervallo" (\$\infty\$78) per specificare le immagini.
- Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Ordine], quindi premere il pulsante [⑥].

📕 Impostazione della stampa per tutte le immagini





- Attenersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (\$\infty\$137), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [\$\infty\$].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].

Cancellazione di tutte le immagini dall'elenco stampa



- Attenersi alla procedura nel passo 1 in "Impostazione della stampa per le singole immagini" (Д137), scegliere [Elimina le Selezioni] e premere il pulsante [
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [※].

Stampa di immagini aggiunte all'elenco stampa (DPOF)





- Dopo avere aggiunto le immagini alla lista di stampa (☐137 ☐138), viene visualizzata questa schermata dopo avere collegato la fotocamera a una stampante compatibile con PictBridge. Premere i pulsanti [▲][▼] per scegliere [Stampa ora], quindi premere il pulsante [⑤] per stampare le immagini nella lista di stampa.
- Qualsiasi lavoro di stampa DPOF temporaneamente sospeso verrà ripreso dall'immagine successiva.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice






Aggiunta di immagini a un fotolibro



Per impostare i fotolibri nella fotocamera, scegliere fino a 998 immagini di una memory card e importarle nel software nel computer, dove verranno memorizzate nella relativa cartella. Questa funzione è utile per ordinare fotolibri stampati online o per stamparli con la propria stampante.

Scelta di un metodo di selezione



 Premere il pulsante [MENU], scegliere [Imp. fotolibro] nella scheda [Imp.], quindi scegliere il metodo di selezione delle immagini.

potrebbe venire visualizzato nella fotocamera per avvertire che le impostazioni di stampa della fotocamera sono state configurate in un'altra fotocamera. Modificando le impostazioni di stampa con questa fotocamera si potrebbero sovrascrivere tutte le impostazioni precedenti.

Aggiunta delle immagini singole





1 Selezionare [Scegli].

 Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (2139), selezionare [Scegli] e premere il pulsante [**].



Scegliere un'immagine.

- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere un'immagine, quindi premere il pulsante [⑥].
- Viene visualizzato [√].
- Per rimuovere l'immagine dal fotolibro, premere nuovamente il pulsante [∰]. [✓] non viene più visualizzato.
- Ripetere la procedura per specificare altre immagini.
- Al termine, premere il pulsante [MENU] per tornare alla schermata del menu.

🖿 Aggiunta di tutte le immagini a un fotolibro





- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (2139), scegliere [Sel. tutte le immag.] e premere il pulsante [6].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].

Rimozione di tutte le immagini da un fotolibro





- Attenendosi alla procedura in "Scelta di un metodo di selezione" (\$\sum_139\$), scegliere [Elimina le Selezioni] e premere il pulsante [\$\mathre{m}\$].
- Premere i pulsanti [◀][▶] per scegliere [OK], quindi premere il pulsante [∰].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Appendice

Informazioni utili per l'utilizzo della fotocamera

Risoluzione dei problemi

In caso di problemi relativi alla fotocamera, controllare prima quanto segue. Se le indicazioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Alimentazione

Quando si preme il pulsante ON/OFF non accade nulla.

- Verificare che la batteria ricaricabile sia carica (\$\mathbb{Q}\$17).
- Verificare che la batteria ricaricabile sia inserita secondo l'orientamento corretto
 (18)
- Verificare che lo sportello della memory card/del vano batteria sia completamente chiuso (218).
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria ricaricabile per alcune volte.

La batteria ricaricabile si esaurisce rapidamente.

- Alle basse temperature, le prestazioni delle batterie possono risultare inferiori.
 Provare a riscaldare leggermente la batteria ricaricabile riponendola, ad esempio, in una tasca, e assicurarsi che i terminali non tocchino oggetti metallici.
- I terminali delle batterie sporchi riducono le prestazioni delle batterie. Provare a pulire i terminali con un batuffolo di cotone e a reinserire la batteria ricaricabile per alcune volte.
- Se le misure intraprese non sono risolutive e la batteria ricaricabile continua a esaurirsi rapidamente dopo la ricarica, vuol dire che ha esaurito il suo ciclo di vita. Acquistare una nuova batteria ricaricabile.

L'obiettivo non è rientrato.

 Non aprire lo sportello della memory card/del vano batteria quando la fotocamera è accesa. Chiudere lo sportello, accendere la fotocamera, quindi spegnerla nuovamente (\$\infty\$18).

La batteria ricaricabile si è gonfiata.

 Il rigonfiamento della batteria è normale e non pone problemi di sicurezza. Tuttavia, se il rigonfiamento è tale da impedire l'inserimento della batteria ricaricabile nella fotocamera, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Visualizzazione su televisore

Le immagini della fotocamera appaiono distorte o non vengono visualizzate sul televisore (\square 128).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Scatto

Non è possibile scattare.

 In modalità riproduzione (\$\subseteq\$69\$) premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (\$\subseteq\$25\$).

In condizioni di luce scarsa la visualizzazione sullo schermo è anomala (26).

Durante lo scatto la visualizzazione sullo schermo è anomala.

- Tenere presente che i problemi di visualizzazione riportati di seguito non vengono registrati nelle foto, ma nei filmati.
 - Quando viene utilizzata l'illuminazione fluorescente o LED, potrebbe verificarsi lo sfarfallio dello schermo e potrebbero apparire strisce orizzontali.

Il timbro data non è stato aggiunto alle immagini.

- Configurare le impostazioni del Timbro data (39). Il timbro data non viene aggiunto automaticamente alle immagini, solo perché si sono configurate le impostazioni di [Data/Ora] (19).
- I timbri data non vengono aggiunti nelle modalità di scatto (□151) in cui non
 è possibile configurare [Timbro data (□39).

[4] lampeggia sullo schermo quando si preme il pulsante dell'otturatore e non è possibile effettuare riprese (233).

[Q] viene visualizzato sullo schermo quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa (\$\mathbb{Q}\$3).

- Impostare [Mod. IS] su [Continuo] (44).
- Sollevare il flash e impostare la modalità Flash su [4] (466).
- Aumentare la sensibilità ISO (\$\square\$59\$).
- Fissare la fotocamera a un treppiede oppure adottare altri metodi per tenerla ferma. Inoltre, quando si scatta con un treppiede o si utilizza un altro metodo per fissare la fotocamera, impostare [Mod. IS] su [Off] (44).

Gli scatti non sono a fuoco.

- Premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa per mettere a fuoco i soggetti prima di premerlo completamente per scattare (\$\subseteq\$25).
- Assicurarsi che i soggetti si trovino all'interno del campo di messa a fuoco (Q158)
- Impostare [Luce Autofocus] su [On] (45).
- Verificare che le funzioni non necessarie, ad esempio la funzione macro, siano disattivate.

Quando si preme il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa, non viene visualizzata alcuna cornice AF e la fotocamera non mette a fuoco.

 Affinché le cornici AF siano visualizzate e la fotocamera metta a fuoco correttamente, provare a comporre lo scatto centrando le aree del soggetto a contrasto più elevato prima di premere il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa. In alternativa, provare a premere ripetutamente il pulsante dell'otturatore fino a metà corsa.

I soggetti negli scatti appaiono troppo scuri.

- Sollevare il flash e impostare la modalità Flash su [\$1 (\$\square\$66).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (\$\square\$58).
- Regolare il contrasto utilizzando i-Contrast (□59, □86).
- Utilizzare la funzione di lettura spot (\$\infty\$58).

I soggetti appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Abbassare il flash e impostare la modalità Flash su [(1)] ([1]30).
- Regolare la luminosità utilizzando la compensazione dell'esposizione (\$\square\$58).
- Utilizzare la funzione di lettura spot (\$\iint_58\$).
- Ridurre l'illuminazione sui soggetti.

Gli scatti appaiono troppo scuri nonostante l'attivazione del flash (233).

- Scattare nell'area di copertura del flash (\$\infty\$158).
- Aumentare la sensibilità ISO (\$\bigcap\$59).

I soggetti negli scatti effettuati con il flash appaiono troppo luminosi, sono presenti aree sbiadite.

- Scattare nell'area di copertura del flash (\$\bigcap\$158).
- Abbassare il flash e impostare la modalità Flash su [3] (30).

Negli scatti con il flash appaiono dei puntini bianchi.

 Questo problema è causato dalla luce prodotta dal flash, che riflette la polvere o particelle aerodisperse.

Le immagini appaiono sgranate.

- Ridurre la sensibilità ISO (\$\omega\$59\$).

I soggetti presentano l'effetto occhi rossi (Q41).

- Modificare le immagini utilizzando la correzione occhi rossi (Q86).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





La registrazione delle immagini nella memory card richiede troppo tempo o lo scatto continuo è più lento.

 Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della memory card (2122).

Le impostazioni di scatto o le impostazioni del menu FUNC. non sono disponibili.

 Le voci delle impostazioni disponibili variano a seconda della modalità di scatto. Consultare le sezioni "Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto", "Menu FUNC." e "Scheda Scatto" (☐ 148 — ☐ 151).

Ripresa di filmati

Il tempo trascorso visualizzato non è corretto o la registrazione è interrotta.

 Utilizzare la fotocamera per formattare la memory card o passare a una scheda che supporta la registrazione ad alta velocità. Anche se la visualizzazione del tempo trascorso non è corretta, la lunghezza dei filmati nella memory card corrisponde alla durata di registrazione effettiva (☐ 121, ☐ 157).

[1] viene visualizzato e la ripresa si interrompe automaticamente.

- Il buffer della memoria interna della fotocamera si è riempito perché la fotocamera non è riuscita a registrare sulla memory card con sufficiente rapidità. Attenersi a una delle seguenti misure.
 - Utilizzare la fotocamera per eseguire la formattazione di basso livello della memory card (22).
 - Ridurre la qualità dell'immagine (42).
 - Passare a una memory card che supporta la registrazione ad alta velocità (\$\sum_157\$).

Non è possibile effettuare lo zoom.

Non è possibile effettuare lo zoom durante la ripresa di filmati in modalità [4] (\$\lime\$51).

I soggetti appaino distorti.

 I soggetti che passano rapidamente davanti alla fotocamera possono apparire distorti. Ciò non costituisce un malfunzionamento.

Riproduzione

Non è possibile effettuare la riproduzione.

 La riproduzione di immagini o filmati potrebbe non essere possibile se si utilizza un computer per rinominare i file o modificare la struttura delle cartelle.

La riproduzione si arresta o l'audio salta.

- Passare a una memory card sulla quale è stata eseguita la formattazione di basso livello con la fotocamera (122).
- Durante la riproduzione di filmati copiati in memory card con velocità di lettura basse possono verificarsi brevi interruzioni.
- Durante la riproduzione di filmati su un computer, i fotogrammi possono bloccarsi e l'audio saltare se le prestazioni del computer non sono adeguate.

Il suono non viene riprodotto durante i filmati.

- Per i filmati ripresi in modalità [4] (\$\times 51\$) non viene riprodotto alcun suono perché l'audio non viene registrato in questa modalità.

Memory card

La memory card non viene riconosciuta.

Riavviare la fotocamera con la memory card inserita (\$\infty\$24).

Computer

Non è possibile trasferire le immagini a un computer.

- Quando si tenta di trasferire immagini al computer utilizzando un cavo, provare a ridurre la velocità di trasferimento attenendosi alla sequente procedura.
 - Premere il pulsante [▶] per attivare la modalità di riproduzione. Tenere premuto il pulsante [MENU] premendo contemporaneamente i pulsanti [♠] e [⊕]. Nella schermata successiva, premere i pulsanti [♠][▶] per scegliere [B], quindi premere il pulsante [⊕].

Wi-Fi

Non è possibile accedere al menu Wi-Fi premendo il pulsante [▲].

- Il menu Wi-Fi non è disponibile in modalità di scatto. Tornare alla modalità riproduzione e riprovare.
- In modalità riproduzione, non è possibile accedere al menu Wi-Fi durante la visualizzazione dettagliata delle informazioni, la visualizzazione ingrandita o la visualizzazione indice. Passare alla visualizzazione di singole immagini e a una modalità di visualizzazione diversa da quella con informazioni dettagliate. Analogamente, non è possibile accedere al menu Wi-Fi durante la riproduzione gruppo o la visualizzazione filtrata delle immagini nelle circostanze specificate. Annullare la riproduzione gruppo o la visualizzazione filtrata delle immagini.
- Non è possibile accedere al menu Wi-Fi se la fotocamera è collegata a una stampante, a un computer o a una TV tramite cavo. Scollegare il cavo.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Impossibile aggiungere un dispositivo o una destinazione.

- È possibile aggiungere alla fotocamera un totale di 20 voci delle informazioni di connessione. Prima di tutto, eliminare tutte le informazioni di connessione non necessarie, dopodiché aggiungere nuovi dispositivi o nuove destinazioni (2116).
- Utilizzare un computer o uno smartphone per registrare servizi Web (103).
- Per aggiungere uno smartphone, prima di tutto installare sullo smartphone l'applicazione Camera Connect dedicata(□90).
- Per aggiungere un computer, prima di tutto installare sul computer il software CameraWindow. Controllare inoltre il computer e le impostazioni dell'ambiente Wi-Fi (\$\infty\$97. \$\infty\$99).
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di fonti di interferenza del segnale Wi-Fi, ad esempio forni a microonde, dispositivi Bluetooth e altre apparecchiature che utilizzano la banda a 2.4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.

Impossibile connettersi al punto di accesso.

 Verificare che il canale impostato per il punto di accesso sia supportato dalla fotocamera (1156). Si noti che specificare manualmente un canale supportato è preferibile all'assegnazione automatica.

Impossibile inviare immagini.

- Lo spazio di archiviazione del dispositivo di destinazione è insufficiente.
 Incrementare lo spazio e inviare nuovamente le immagini.
- L'interruttore di protezione dalla scrittura della memory card presente nella fotocamera di destinazione è impostato nella posizione di blocco. Fare scorrere l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco.
- Le immagini non vengono inviate a CANON iMAGE GATEWAY o ad altri servizi
 Web se le cartelle o i file che le contengono vengono spostati o rinominati sul
 computer a cui le immagini sono state inviate utilizzando Image Sync tramite
 un punto di accesso (L112). Prima di spostare o rinominare tali cartelle
 o file immagine sul computer, verificare che le immagini siano già state inviate
 a CANON iMAGE GATEWAY o ad altri servizi Web.

Impossibile ridimensionare le immagini per l'invio.

- Non è possibile ridimensionare le immagini con un'impostazione dei pixel di registrazione superiore a quella originale.
- Non è possibile ridimensionare i filmati.

L'invio delle immagini richiede molto tempo./La connessione wireless si interrompe.

- È probabile che sia necessario molto tempo per inviare più immagini. Provare a ridimensionare l'immagine per ridurre il tempo di invio (2111).
- È probabile che sia necessario molto tempo per inviare i filmati.
- Non utilizzare la fotocamera in prossimità di fonti di interferenza del segnale
 Wi-Fi, ad esempio forni a microonde, dispositivi Bluetooth e altre apparecchiature
 che utilizzano la banda a 2,4 GHz. È probabile che l'invio delle immagini richieda
 molto tempo anche se è visualizzato l'f.f.f.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.

Si desidera cancellare le informazioni sulla connessione Wi-Fi prima di disfarsi della camera o di darla ad altri.

• Reimpostare impostazioni Wi-Fi (Q117).

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Messaggi visualizzati sullo schermo

Se viene visualizzato un messaggio di errore, effettuare le sequenti operazioni.

Scatto o riproduzione

Memory card assente

La memory card potrebbe essere stata inserita secondo l'orientamento errato.
 Reinserirla secondo l'orientamento corretto (\(\infty\)18).

Scheda memoria bloccata

 L'interruttore di protezione dalla scrittura della memory card è impostato sulla posizione di blocco. Impostare l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco (218).

Impossibile registrare!

 Si è tentato di scattare senza aver inserito una memory card nella fotocamera. Per scattare, inserire una memory card secondo l'orientamento corretto (18).

Errore memory card (Q122)

 Se lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche dopo aver formattato una memory card supportata (□2) e averla inserita secondo l'orientamento corretto (□18), contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Spazio scheda insuff.

Caricare la batteria (QQ 17)

Nessuna Immagine.

La memory card non contiene immagini da visualizzare.

Elemento protetto! (Q77)

Immagine non identificata./JPEG Incompatibile/Immagine troppo grande./ Impossib. riprodurre MOV

- Non è possibile visualizzare immagini non supportate o danneggiate.
- Potrebbe non essere possibile visualizzare immagini modificate o ridenominate su un computer oppure le immagini scattate con un'altra fotocamera.

Impossibile ingrandire!/Imposs. riprod. conten. in Smart Shuffle/ Impossibile ruotare/Imposs. modificare l'immag./Imposs.modificare/ Immagine non selezionabile.

 Le funzioni riportate di seguito potrebbero non essere disponibili per le immagini ridenominate o già modificate su un computer oppure per le immagini scattate con un'altra fotocamera. Le funzioni indicate con un asterisco (*) non sono disponibili per i filmati.

Ingrandimento (\$\times 75\$)*, Shuffle intelligente (\$\times 76\$)*, Rotazione (\$\times 81\$)*, Preferiti (\$\times 83\$), Modifica (\$\times 84\$)*, Lista di Stampa (\$\times 137\$)* e Impostazione fotolibro (\$\times 139\$)*

Int. selezione non valido

 Durante la specifica di un intervallo per una selezione di immagini (Д78, Д81, Д138), si è tentato di scegliere un'immagine iniziale successiva a quella finale o viceversa.

Limite selez, superato

- Sono state selezionate più di 998 immagini per la lista di stampa (1137) o per l'impostazione del fotolibro (1139). Scegliere al massimo 998 immagini.
- Non è stato possibile salvare correttamente le impostazioni della lista di stampa (\$\sum137\$) o le impostazioni del fotolibro (\$\sum139\$). Ridurre il numero delle immagini selezionate e riprovare.
- Si è tentato di scegliere più di 500 immagini in Protezione (177), Elimina (179), Preferiti (183), Lista di Stampa (1137) o Impost. fotolibro (1139).

Errore nome!

 Non è stato possibile creare la cartella o l'immagine perché è già stato raggiunto il numero massimo di file consentito (999) per memorizzare immagini nella scheda ed è stato raggiunto il numero massimo di immagini consentito (9999) nelle cartelle. Nella scheda [17], impostare [Numero file] su [Auto reset] (2122) o formattare la memory card (2121).

Errore objettivo

- Questo errore può verificarsi se l'obiettivo viene trattenuto mentre è in movimento oppure quando la fotocamera è utilizzata in ambienti in cui è presente polvere o sabbia
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In questo caso, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Rilevato errore fotocamera (numero errore)

- Se questo messaggio di errore viene visualizzato immediatamente dopo uno scatto, è possibile che l'immagine non sia stata salvata. Passare alla modalità riproduzione per controllare l'immagine.
- La visualizzazione frequente di questo messaggio di errore può indicare danni della fotocamera. In questo caso, prendere nota del numero di errore (Exx) e contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Frrore file

 Potrebbe non essere possibile eseguire correttamente la stampa (\(\subseteq 133\)) di foto di altre fotocamere o di immagini che sono state modificate utilizzando il software del computer, anche se la fotocamera è connessa alla stampante.

Errore di stampa

 Verificare l'impostazione del formato carta (\$\infty\$135). Se questo messaggio di errore viene visualizzato quando l'impostazione è corretta, riavviare la stampante e ripetere l'impostazione sulla fotocamera.

Assorb. inchiostro pieno

 Contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon per richiedere un assorbitore di inchiestro sostitutivo

Wi-Fi

Connessione fallita

- Non sono stati riconosciuti punti di accesso. Verificare le relative impostazioni (299).
- Non è stato possibile individuare un dispositivo. Spegnere e riaccendere la fotocamera, quindi riprovare a connettersi.
- Controllare il dispositivo che si desidera connettere e assicurarsi che sia pronto a stabilire la connessione.

Imposs. stabilire punto di acc.

 Sono stati premuti i pulsanti WPS su diversi punti di accesso contemporaneamente. Riprovare a connettersi.

Nessun punto di accesso trovato

- Controllare che il punto di accesso sia stato attivato.
- In caso di connessione manuale a un punto di accesso, assicurarsi di aver immesso il SSID corretto

Password errata/Impostazioni sicurezza Wi-Fi errate

• Verificare le impostazioni di sicurezza del punto di accesso (QQ99).

Conflitto indirizzi IP

• Reimpostare l'indirizzo IP, in modo che non entri in conflitto con altri indirizzi.

Disconnesso/File non ricevuto/Invio non riuscito

- Ci si potrebbe trovare in un ambiente dove i segnali Wi-Fi sono ostruiti.
- Evitare l'uso della funzione Wi-Fi della fotocamera in prossimità di forni a microonde, dispositivi Bluetooth e altri dispositivi che utilizzano la banda a 2,4 GHz.
- Spostare la fotocamera in una posizione più vicina all'altro dispositivo (ad esempio un punto di accesso) a cui si sta tentando la connessione e assicurarsi che non siano presenti oggetti tra i dispositivi.
- Controllare che non si siano verificati errori nel dispositivo connesso.

Invio non riuscito

Errore memory card

 Se lo stesso messaggio di errore viene visualizzato anche dopo aver inserito una memory card formattata secondo l'orientamento corretto, contattare l'Help Desk del Supporto Clienti Canon.

File non ricevuto

Spazio scheda insuff.

 Lo spazio libero sulla scheda di memoria della fotocamera di riferimento è insufficiente per ricevere le immagini. Eliminare le immagini per ottenere spazio sulla memory card oppure inserire una memory card con spazio sufficiente.

File non ricevuto

Scheda memoria bloccata

 L'interruttore di protezione dalla scrittura della memory card presente nella fotocamera di destinazione è impostata sulla posizione di blocco. Fare scorrere l'interruttore di protezione dalla scrittura sulla posizione di sblocco.

File non ricevuto

Errore nome!

 Quando vengono raggiunte le quantità massime per cartella (999) e immagine (9.999) nella fotocamera di destinazione, non è più possibile ricevere le immagini.

Memoria insuff, sul server

- Per creare spazio, eliminare le immagini non necessarie caricate su CANON iMAGE GATEWAY.
- Salvare le immagini inviate tramite Image Sync (112) al computer.

Controlla impostazioni di rete

 Verificare che il computer sia in grado di connettersi a Internet tramite le impostazioni di rete attuali. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice





Informazioni visualizzate sullo schermo

Scatto (Visualizzazione informazioni)



- Livello della batteria (1146)
- Bilanciamento del bianco (\$\mathbb{Q}\$60)
- My Colors (Q 60)
- Modo scatto (240)
- Modalità Eco (120)
- Griglia (Q42)
- Avvertenza di effetto fotocamera mossa (QQ 33)
- Metodo di lettura (\$\square\$58)
- Compressione foto (\$\subseteq\$67). Impostazione pixel di registrazione (41)
- (10) Scatti registrabili (QQ 157)*

- (11) Autoscatto (QQ 37)
- (12) Qualità filmato (Q42)
- (13) Tempo disponibile (\$\infty\$157)
- (14) Ingrandimento zoom (A36), Teleconvertitore Digitale (463)
- (15) Campo focus (\$\infty\$62)
- (16) Modalità di scatto (Q148). icona delle scene (34)
- (17) Cornice AF (Q 63)
- Modalità Auto ibrida (QQ 32)
- (19) Modalità Flash (1166)

- (20) Correzione dell'effetto occhi rossi (41)
- (21) Timbro data (239) (22) Velocità otturatore
- (23) Cornice Spot (\$\subseteq 58)
- (24) Diaframma
- (25) Livello di compensazione dell'esposizione (\$\square\$58)
- (26) i-Contrast (\$\mathbb{Q}\$59)

- Sensibilità ISO (\$\square\$59)
- Barra dello zoom (\$\infty\$30)
- Icona modalità IS (\$\subseteq 35)
- Rilevamento occhi chiusi (43)
- (31) Zoom automatico (\$\infty\$36)
- Fuso Orario (Q119)
- Stabilizzazione dell'immagine $(\Box 144)$

Livello della batteria

Un'icona o un messaggio sullo schermo indica il livello di carica della batteria.

Schermo	Dettagli
17/1	Carica sufficiente
• 📶	Batteria parzialmente esaurita, ma carica sufficiente
(Rosso lampeggiante)	Batteria quasi esaurita. Sostituire quanto prima la batteria ricaricabile.
[Caricare la batteria]	Esaurita. Caricare immediatamente la batteria.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori


Appendice





^{*} In modalità [] indica il numero di scatti disponibili.

Riproduzione (visualizzazione dettagliata delle informazioni)



- (1) Filmati (\$\implies 30, \$\implies 69\$), Raffica alta velocità (\$\implies 56\$)
- (2) My Colors (Q60, Q85)
- (3) Istogramma (Q71)
- (4) Riproduzione gruppo (Q74)
- (5) Compressione (qualità foto) (
 (
 (
) / Impostazione pixel di registrazione (
 (
 41), MP4 (filmati)
- (6) Protezione (Q77)
- (7) Preferiti (Q83)
- (8) Livello di compensazione dell'esposizione (\$\omega\$58)
- (9) Sensibilità ISO (\$\bigcap_59\$), Velocità di riproduzione (\$\bigcap_52\$)
- (10) Modalità di scatto (Q 148)
- (11) Metodo di lettura (A 58)
- (12) Livello della batteria (146)

- (13) Image Sync (QQ 112)
- (14) Numero cartella Numero file (122)
- (15) Numero immagine corrente / Numero totale di immagini
- (16) Velocità otturatore (foto), Qualità immagine / Frame rate (filmati) (42)
- (17) Diaframma
- (18) Flash (QQ 66)
- (19) i-Contrast (Q 59, Q 86)
- (20) Campo focus (Q 62)
- (21) Dimensioni file
- (22) Foto: impostazione pixel di registrazione (\$\infty\$157) Filmati: durata riproduzione (\$\infty\$157)
- (23) Data/ora di scatto (Q19)

- (24) Modifica di immagini (Q84)
- (25) Bilanciamento del bianco (☐60)
- (26) Correzione dell'effetto occhi rossi (41, 486)



 È possibile che alcune informazioni non vengano mostrate quando si visualizzano le immagini su un televisore (
128).

Riepilogo del pannello di controllo del filmato

Le seguenti operazioni sono disponibili nel pannello di controllo dei filmati a cui è possibile accedere come descritto in "Visualizzazione" (269).

a cui e	e possibile accedere come descritto in visualizzazione (E309).
5	Esci
•	Riproduzione
 	Visione rallentata (Premere i pulsanti [◀][▶] per regolare la velocità di riproduzione. Non viene riprodotto alcun suono.)
M	Salta indietro* o Filmato precedente (\$\infty\$88) (Per continuare a saltare indietro, tenere premuto il pulsante [\$\infty\$].)
4	Precedente (Per il riavvolgimento rapido, tenere premuto il pulsante [🏐].)
▶	Successivo (Per l'avanzamento veloce, tenere premuto il pulsante [].)
M	Salta avanti* o Filmato successivo (🔲88) (Per continuare a saltare avanti, tenere premuto il pulsante [@].)
**	Elimina filmato (visualizzato solo se è stato selezionato un video diario, ∭88)
%	Modifica (◯ 87)
Ъ	Mostrato quando la fotocamera è collegata a una stampante compatibile con PictBridge (Д133).

^{*} Visualizza il fotogramma che si trova circa 4 sec. prima o dopo quello corrente.



 È possibile saltare avanti e indietro (oppure passare al filmato precedente o a quello successivo) durante la riproduzione del filmato premendo i pulsanti [◀][▶]. Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali

della fotocamera

Modalità Automatica/

Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice







Tabelle delle funzioni e dei menu

Funzioni disponibili in ogni modalità di scatto

Modalità di scatto											C	ל								
Funzione	Ā	山	AUTO	P	Ą	ĴĹ	ei (3)	(3)	븨	2	300	a	₫,			2		8	NIX NIX	*
Compensazione dell'esposizione (\$\iiists 58\$)	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	-
Flash (Q66)																				
↓ A	0	0	0	0	0	0	Ο	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
\$	_	_	_	0	0	0	Ο	0	_	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	0
\$ <u>*</u>	*1	-	*1	0	_	_	-	_	_	*1	-	_	_	-	_	_	_	_	-	_
®	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campo focus (Q 62)																				
A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
₩ 🛦	-	-	-	0	0	_	-	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0
Selezione soggetto AF tracking (Q 64)	-	-	_	0	0	_	-	_	0	-	0	-	_	-	0	0	0	0	-	0
Cambio visualizzazione informazioni scatto (Q 26)	0	_	0	0	0	_	_	_	0	0	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0

^{*1} Non disponibile, ma in alcuni casi passa a [42].

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Menu FUNC.

Modalità di scatto											C	ל								
	À	山	AUTO	Р	ক	ĴĹĴ	ei (j)	٠,	Ħ	7	≥∆ €	i)	<u>"</u>	©		2		.8 .	MIN MIN	* <u>*</u>
Funzione				_		Ŀ	C :3	(;)												
Metodo di lettura (∭58)																				
3	0	0	0	Ο	0	0	0	0	0	0	0	Ο	0	0	0	0	0	0	0	0
00	-	_	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
My Colors (☐60)																				
40FF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Av An Ase*1 AW*1 Ap AL AD AB AG AR AC*2	_	_	- 1	0	_	0	0	0	_	_	_	_	_	- 1	_	_	_	_	-	0
Bilanc.Bianco (Q60)																				
AWB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
☀▲☀無端□	_	_	-	0	_	0	0	0	0	-	0	_	_	-	_	_	-	-	-	0
Sensibilità ISO (🔲 59)																				
AUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200	_	_	-	0	_	-	-	-	-	-	_	_	_	-	_	_	_	_	-	-
Autoscatto (Q37)																				
CÔF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ශ ල ල	0	0	0	0	0	_	-	_	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostazioni autoscatto (Д38)																				
Ritardo*3	0	0	0	0	0	-	-	-	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fotogrammi*4	_	-	0	0	0	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modo scatto (□40)																				
	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
밀	-	-	0	Ο	0	_	_	_	0	_	0	Ο	0	0	0	0	0	0	0	

- *1 Il bilanciamento del bianco non è disponibile.
- *2 Impostazione compresa nell'intervallo da 1 a 5: contrasto, nitidezza, saturazione dei colori, rosso, verde, blu e carnagione.
- *3 Impossibile impostare su 0 secondi nelle modalità in cui non è possibile selezionare il numero di scatti.
- *4 Un fotogramma (non modificabile) nelle modalità in cui non è possibile selezionare il numero di scatti.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Modalità di scatto												ל								
Funzione		口边	AUTO	P	Ą	ĴĿĴ	ei Ci	(3)	ij	2	305	a	₫	<u></u>		2		*8*	MIN MIN	*5
Rapporto dim. foto (Q40)																				
16:9 3:2 4:3 1:1	_	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_	-	*1	_	0	0	0	0	0	0
Pixel di reg.ne (Q41)																				
L	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	-	Ο	0	0	0	0	0	0	0	0
M1 M2	_	_	0	0	0	0	0	0	_	_	-	-	_	_	_	_	_	0	0	0
M	_	_	_	_	_	_	_	_	0	_	0	-	_	_	_	_	_	_	_	-
S	-	_	0	0	0	0	0	0	_	-	-	-	_	_	_	_	_	0	0	0
Compressione (Q67)																				
S	-	_	_	0	_	_	_	_	_	-	-	-	_	_	_	_	_	_	_	-
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Qualità filmato (Q42)																				
EHD.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0
E-HD EVGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*2	0	0	0	0	0	0	0
Zoom autom. (Q36)	0	_	0	_		_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_	_	_]	_

^{*1} Sono disponibili solo [**4:3**] e [**16:9**].

Prima dell'uso Guida di base Guida avanzata Nozioni fondamentali della fotocamera Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida Altre modalità di scatto Modalità P Modalità riproduzione Funzioni Wi-Fi Menu di impostazione Accessori Appendice



^{*2} Viene sincronizzato con l'impostazione del formato immagine e viene impostato automaticamente (\$\subseteq\$52\$).

Scheda Scatto

Modalità di scatto											ď	ל								
Funzione	A	口边	AUTO	P	ক	ĴĹ	ei (3)	(3)	ш	2	*	a	٨			2		8	NIN NIN	<i>č</i> *
Cornice AF (Q63)																				
AiAF viso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_	0	0	0	0	0	_	0
AF tracking	-	-	-	0	0	-	-	_	0	_	0	-	-	-	0	0	0	0	-	0
Centro	-	-	-	0	0	_	_	_	0	_	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0
Mis. Cornice AF (☐63)*1																				
Normale	T -	_	_	0	0	_	_	_	0	_	0	0	_	0	0	0	0	0	_	0
Small	-	-	-	0	0	_	_	_	0	_	0	-	-	0	0	0	0	0	-	0
Zoom Digitale (Q36)																				
Standard	0	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	_	_	_	-	0	0	0
Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6x/2.0x	-	-	-	0	_	-	-	_	-	_	-	_	-	-	_	-	-	-	-	-
AF-Point Zoom (Q43)																				
On	T -	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_	_	_	0	0	0	0	_	0
Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AF Servo (Q65)																				
On	T -	-	_	0	0	_	-	_	_	_	0	_	_	_	0	0	0	0	_	_
Off	0	0	*2	0	Ο	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AF continuo (Q)66)																				
On	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	_	0
Off	-	-	_	0	0	_	_	_	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Guida di base Guida avanzata Nozioni fondamentali della fotocamera Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida Altre modalità di scatto Modalità P Modalità riproduzione Funzioni Wi-Fi Menu di impostazione Accessori Appendice Indice

Prima dell'uso



Disponibile quando la cornice AF è impostata su [Centro].
 [On] se il soggetto in movimento viene rilevato nella modalità [AUTO].

	Modalità di scatto											ď	ב								
		A	口	AUTO	Р	ক		© i		IJ	2	305	a	<u>#</u>	6		(2)		.8∙	XIX XIX	*5
Funzione							ĴĹ	<i>(</i> 3)	(.5	_			v	_						.4154	
Luce Autofocus (Q45)																					
On		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
Off		0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostazioni Flash (QQ41,	45)																				
Occhi rossi	On	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	_	-	-	-	-	-	0	-	0
Occili rossi	Off	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
Luce o. rossi	On/Off	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0
i-Contrast (QQ59)																					
Automatico		0	<u> </u>	0	0	_	—	_	_	0	_	0	_	l –	T -	-	l –	-	_	—	_
Off		_	0	-	0	0	0	0	0	-	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visual. Immag. dopo lo sca	atto (\$\bigain 46)																				
	Off/Breve	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tempo visual.	2 sec./4 sec./8 sec./Mantieni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Info visual.	Dettaglio	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ril. occhi ch. (Q43)																					
On		0	_	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	_	0	_	T -	T -	<u> </u>	0	0	0	_	Γ-
Off		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Griglia (Q42)																					<u> </u>
On/Off		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Impostazioni IS (Q44)																					<u> </u>
mipodazioni io (🖂 🕶	Off	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mod. IS	Continuo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11100.10	Scatto Sing.	_	_	_	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0
Dynamic IS	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	U	U	U	U	U	U	U	U	U		U	U	U	U	U	U	U	U	U	U

Prima dell'uso Guida di base Guida avanzata Nozioni fondamentali della fotocamera Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida Altre modalità di scatto Modalità P Modalità riproduzione Funzioni Wi-Fi Menu di impostazione Accessori Appendice Indice



Modalità di scatto											ď	ל								
	A	口	AUTO	Р	3		i C		Hال	2	3 <u>0</u> €	- 1	.	©		Ø.		· & ·	XX	*5
Funzione				•	No.	ĴĽ	63	6.5	_		-	•	بت	_					.4004.	•
Timbro data 🕭 (📖 39)																				
Off	Ο	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Data/Data e ora	0	_	0	0	0	0	0	0	_	_	_	_	_	- 1	_	_	_	0	0	0
Tipo video diario (◯32)																				
Includi foto/Nessuna foto	0	_	_	-	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Scheda Impostazione

Voce	Pagina di riferimento
Silenzioso	□ 118
Volume	1118
Suggerimenti	119
Data/Ora	19
Fuso Orario	119
Ritrarre Obiet	□ 120
Modalità Eco	□ 120
Risparmio bat.	<u></u> 25, <u></u> 120
Luminosità LCD	□ 121
Immagine avvio	□ 121
Formattazione	□ 121, □ 122
Numero file	□ 122
Crea Cartella	□ 123
Unità di mis.	□ 123
Sistema Video	□ 128
Impostazioni Wi-Fi	M 89
Tasto conness. dispos. Mobile	Щ93
Visualizzaz. logo certificazioni	123
Lingua 🖫	20
Reset completo	124

Scheda Riproduzione

Voce	Pagina di riferimento
Elen./Ripr. video diari	∭ 72
Presentazione	 75
Elimina	□ 79
Protezione	
Rotazione	\$\tag{1}
Preferiti	₩83
Imp. fotolibro	139
i-Contrast	\$\$ 86
Correz.occhi rossi	\$\$ 86
Ritaglio	1 84
Ridimensionare	1 84
My Colors	\$\tag{1} 85
Transizione	\$\tag{69}
Scorrimento	\$\bigcirc\$ 69
Raggruppa imm.	 ☐74
Orient. Immag.	□82
Riprendi	□ 69

Prima dell'uso Guida di base Guida avanzata Nozioni fondamentali della fotocamera Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida Altre modalità di scatto Modalità P Modalità riproduzione Funzioni Wi-Fi

Accessori

Menu di impostazione

Appendice





Scheda Stampa

Voce	Pagina di riferimento
Stampa	_
Selez.Immag&Q.tà	137
Seleziona Gamma	138
Sel. tutte le immag.	□138
Elimina le Selezioni	138
Impostaz.di Stampa	137

Modalità riproduzione Menu FUNC.

Voce	Pagina di riferimento
Rotazione	\$\bigcap\$ 81
Protezione	
Preferiti	₽83
Elimina	
Stampa	133
Riproduzione gruppo	 74
Ripr. filmato	\$\bigcirc\$ 69
Ripr. video diario colleg.	□ 72
Shuffle intell.	
Ricerca imm.	
Presentazione	 75

Precauzioni di utilizzo

- La fotocamera è un dispositivo elettronico di alta precisione. Evitare di lasciarla cadere o di sottoporla a forti urti.
- Non avvicinare mai la fotocamera a magneti, motori o altri dispositivi che generano forti campi elettromagnetici. Si potrebbe verificare un malfunzionamento o i dati delle immagini potrebbero essere eliminati.
- Per rimuovere goccioline d'acqua o sporcizia dalla fotocamera o dallo schermo, pulire con un panno morbido asciutto, ad esempio una salvietta per la pulizia degli occhiali. Non strofinare eccessivamente né forzare.
- Non utilizzare detersivi contenenti solventi organici per pulire la fotocamera o lo schermo.
- Per rimuovere la polvere dall'obiettivo, utilizzare l'apposito pennello a pompetta. In caso di difficoltà con le operazioni di pulizia, contattare l'Help Desk del Supporto clienti Canon.
- Per evitare che si formi condensa sulla fotocamera dopo un brusco cambiamento di temperatura (quando la fotocamera viene trasferita da ambienti freddi ad ambienti caldi), riporre l'apparecchiatura in un sacchetto di plastica a tenuta ermetica e attendere che si adatti alle variazioni di temperatura prima di rimuoverla dal sacchetto.
- Se comunque si forma condensa sulla fotocamera, interrompere immediatamente l'utilizzo dell'apparecchiatura. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla fotocamera. Rimuovere la memory card e la batteria ricaricabile dalla fotocamera e attendere che l'umidità sia evaporata prima di riutilizzare l'apparecchiatura.
- Riporre le batterie ricaricabili inutilizzate in un sacchetto di plastica
 o altro contenitore. Per non compromettere le prestazioni della batteria
 ricaricabile se non si utilizza per lunghi periodi di tempo, caricarla
 almeno una volta all'anno e utilizzare la fotocamera fino ad esaurire la
 batteria ricaricabile prima di conservarla.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Specifiche

Specifiche della fotocamera

Pixel effettivi della fotocamera (max)	Circa 20,2 milioni di pixel
Lunghezza focale dell'obiettivo	Zoom 18x: 4.5 (G) – 81.0 (T) mm (in termini equivalenti a una pellicola da 35 mm: 25 (G) - 450 (T) mm)
Monitor LCD	LCD TFT a colori da 7,5 cm (3 poll.) Pixel effettivi: circa 922.000 punti
Formato file	Compatibile con DCF (Design rule for Camera File system) e DPOF versione 1.1
Tipo di dati	Foto: Exif 2.3 (JPEG) Filmati: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264; audio: MPEG-4 AAC-LC (mono))
Interfaccia	Hi-speed USB Output HDMI Output audio analogico (mono) Output video analogico (NTSC/PAL)
Sorgente di alimentazione	Batteria ricaricabile NB-6LH Kit adattatore CA ACK-DC40
Dimensioni (Dati basati sulle linee guida CIPA)	105,3 x 61 x 26,7 mm
Peso (dati basati sulle linee guida CIPA)	Circa 191 g (incluse la batteria ricaricabile/le batterie e la memory card) Circa 167 g (solo corpo della fotocamera)



	Standard	IEEE 802.11b/g/n* * Solo banda 2,4 GHz
	Metodi di trasmissione	Modulazione OFDM (IEEE 802.11g/n) Modulazione DSSS (IEEE 802.11b)
I Modi di		Modalità infrastruttura*1, modalità Ad hoc*2 *1 Supporto di Wi-Fi Protected Setup *2 IBSS Wi-Fi CERTIFIED
	Canali supportati	1-11
	Protezione	WEP, WPA-PSK (AES/TKIP), WPA2-PSK (AES/TKIP)



Lunghezza focale Zoom Digitale (equivalente a pellicola da 35 mm)

Zoom Digitale [Standard]	25 – 1.800 mm (Rappresenta la lunghezza focale combinata di zoom ottico e zoom digitale.)
Teleconvertitore digitale 1.6x	40 – 720 mm
Teleconvertitore digitale 2.0x	50 – 900 mm

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Numero di scatti/Tempo di ripresa, tempo di riproduzione

Numero di scatti	Circa 270 scatti
Numero di scatti (Modalità Eco On)	Circa 400 scatti
Durata di registrazione filmato*1	Circa 1 ora
Durata di registrazione filmato (Scatto continuo*2)	Circa 1 ora 30 min.
Durata di riproduzione*3	Circa 5 ore

- 1 La durata è in base alle seguenti condizioni di ripresa.
 - Modalità AUTO
 - Qualità immagine [FHD]
 - Registrazione ripetuta, interruzione, zoom, accensione e spegnimento
- *2 La durata è in base alle seguenti condizioni di ripresa.
 - Modalità AUTO
 - Qualità immagine [EFH]]
 - Nessuna operazione, ad esempio lo zoom
 - La registrazione viene ripresa immediatamente dopo l'interruzione automatica quando il file raggiunge una dimensione pari a 4 GB o la durata di registrazione raggiunge 29 minuti e 59 secondi.
- *3 Durata per foto riprodotte in una presentazione.
- Il numero di scatti che è possibile effettuare si basa sulle linee guida di misura dell'associazione CIPA (Camera & Imaging Products Association).
- A seconda delle condizioni di scatto, il numero di scatti possibili e la durata di registrazione potrebbero essere inferiori a quelli indicati sopra.
- Numero di scatti/durata di registrazione con una batteria ricaricabile completamente carica.

Numero di scatti per memory card

Numero di pixel di registrazione		Numero di scatti per memory card (scatti approssimativi)
registrazione	compressione	16 GB
L (Grande)	S	1680
20M/5184 x 3888		2729
M1 (Media 1)	S	3217
10M/3648 x 2736		5061
M2 (Media 2) 3M/2048 x 1536	S	9344
		16755
S (Piccola)	S	53992
0.3M/640 x 480		80988

 I valori della tabella sono basati su condizioni di misurazione di Canon e possono variare a seconda del soggetto, della memory card e delle impostazioni della fotocamera.

Durata di registrazione per memory card

Qualità immagine	Durata di registrazione per memory card
Qualita illimagine	16 GB
EFHD	1 ora 8 min. e 34 sec.
□HD	3 ore 58 min. e 1 sec.
EVGA	8 ore 25 min. e 48 sec.

- I valori della tabella sono basati su condizioni di misurazione di Canon e possono variare a seconda del soggetto, della memory card e delle impostazioni della fotocamera.
- La registrazione si interrompe automaticamente quando la dimensione del file del filmato raggiunge 4 GB o quando la durata di registrazione è di circa 29 minuti e 59 secondi quando si scatta in [新] [新] oppure di circa 1 ora in [新].
- Su alcune memory card, la registrazione potrebbe interrompersi prima che venga raggiunta la durata massima del filmato. Si consiglia di utilizzare memory card SD Speed Class 10 o superiori.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Copertura del flash

Impostazione massima del grandangolo ([144])	50 cm – 3,5 m
Impostazione massima del teleobiettivo ([♣])	1 – 2 m

Distanza di scatto

Modalità di scatto	Campo focus	Impostazione massima del grandangolo ([444])	Impostazione massima del teleobiettivo ([♣])
AUTO	-	5 cm – ∞	1 m – ∞
Altre	▲ A	5 cm – ∞	1,0 m – ∞
modalità	₩*	5 – 50 cm	

^{*} Non disponibile in alcune modalità di scatto.

Velocità di scatto continuo

Modalità di scatto	Velocità
AUTO P	Circa 2,5 scatti/sec.
Ů.	Circa 7,2 scatti/sec.

Velocità otturatore

Modalità [AUTO], impostazione automatica dell'intervallo	1 – 1/2000 sec.
---	-----------------

Diaframma

f/numero	f/3.8 / f/11 (G), f/6.9 / f/20 (T)

^{*} A seconda della posizione di zoom, alcuni diaframmi potrebbero non essere disponibili.

Batteria ricaricabile NB-6LH

Tipo: Batteria ricaricabile agli ioni di litio

Tensione nominale: 3,7 V CC
Capacità nominale: 1.060 mAh
Cicli di ricarica: Circa 300 volte
Temperature di funzionamento: 0 – 40° C

Carica batteria CB-2LY/CB-2LYE

Input nominale: 100 - 240 V AC (50/60 Hz), 0.085 A (100 V) - 0.05 A (240 V)

Output nominale: 4,2 V CC, 0,7 A

Tempo di ricarica: Circa 2 ora (se si utilizza NB-6LH)
Indicatore di carica: In carica: arancione/completamente
carica: verde (sistema a due indicatori)

Temperature di funzionamento: 0 – 40° C

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Indice

A	С
Accessori 126	Camera Connect 90
Adattatore di alimentazione 129	CameraWindow 97, 130
AF Servo 65	Campo di messa a fuoco
AF tracking 64	Macro 62
AiAF viso (modalità Cornice AF) 63	CANON iMAGE GATEWAY 89, 103
Alimentazione 126 → Batteria	Carica batteria 2, 126
ricaricabile,→ Carica batteria,→ Kit	Cavo AV 129
adattatore CA	Cavo HDMI 128
Alimentazione domestica 129	Centro (modalità Cornice AF) 65
Auto ibrida (modalità di scatto) 32	Cinghia 2, 16
Autoscatto 37	Cinghia tracolla → Cinghia
Autoscatto 2 secondi 38	Colore (bilanciamento del bianco) 60
Autoscatto occhiolino (modalità di	Connessione dispositivo mobile 93
scatto) 54	Connessione tramite punto di accesso 99
Autoscatto viso (modalità di	Contenuto della confezione 2
scatto) 54	Cornici AF 63
Personalizzazione dell'autoscatto 38	Correzione occhi rossi 41, 86
Autoscatto occhiolino (modalità di	
scatto) 54	D
Autoscatto viso (modalità di scatto) 54	Data/ora
	Aggiunta dei timbri data 39
В	Batteria data/ora 20
Batteria ricaricabile	Impostazioni 19
Livello 146	Modifica 19
Modalità Eco 120	Orologio globale 119
Ricarica 17	DPOF 137
Risparmio energia 25	
Batterie → Data/ora (batteria data/ora)	E
Risparmio energia 25	Effetto fish-eye (modalità di scatto) 51
Bilanciamento del bianco (colore) 60	Effetto foto giocattolo (modalità
Blocco della messa a fuoco 65	scatto) 52

Effetto miniatura (modalità di scatto) 51 Effetto poster (modalità di scatto) 50 Eliminazione 79 Esposizione Compensazione 58 Extra vivace (modalità di scatto) 50
F Filmati Durata di registrazione 157 Modifica 87 Qualità immagine (risoluzione/ frame rate) 42
Flash On 67 Sincro lenta 67 Formato Immagine 40 Fotocamera Reset completo 124 Funzioni Wi-Fi 89 Fuochi d'artificio (modalità di scatto) 49
G Griglia 42
I i-Contrast 59, 86 Image Sync 112 Immagini Eliminazione 79 Periodo di visualizzazione 46 Protezione 77 Riproduzione → Visualizzazione Immagini con tonalità seppia 61
Immagini in bianco e nero 61 Impostazione fotolibro 139

)	Impostazioni predefinite → Reset completo
	Invio di immagini 109
	Invio di immagini ai servizi Web 105
	Invio di immagini a un'altra fotocamera 108
	Invio di immagini a una stampante 106
	Invio di immagini a un computer 97
	Invio di immagini a uno smartphone 90
	K
	Kit adattatore CA 126, 129
	L
	Lingua di visualizzazione 20
	Livello MF 29, 45
	М
	Macro (campo focus) 62
	Memory card 2
9	Durata di registrazione 157
	Memory card SD/SDHC/SDXC
	→ Memory card
	Menu
	Operazioni di base 27
	Tabella 148
	Menu FUNC.
	Operazioni di base 26
	Tabella 149, 155 Menu Wi-Fi 94
	Messa a fuoco
	AF-Point Zoom 43
è	AF Servo 65
	Cornici AF 63
	Messaggi di errore 144
	Metodo di lettura 58

Prima	de
Guida	di
Guida	av
	No de
	Mo
	Alt
	Мс
	Мс
	Fu
	Me
	Ac
	Ар
Indice)

Prima dell'uso
Guida di base
Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/
Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



Modalità Automatica (modalità di	Q	Lingua di visualizzazione 20
scatto) 21, 30	Qualità immagine → Rapporto di	Menu → Menu FUNC., Menu
Modalità Eco 120	compressione (qualità immagine)	Sensibilità ISO 59
Modalità Punto di accesso fotocamera 97	(4	Shuffle intelligente 76
Modifica	R	Software
Correzione occhi rossi 86	Raffica alta velocità	Installazione 97
i-Contrast 86	(modalità scatto) 56	Salvataggio di immagini su un
My Colors 85	Rapporto di compressione (qualità	computer 97, 132
Ridimensionamento delle	immagine) 67	Sorriso (modalità di scatto) 53
immagini 84	Reset completo 124	Stabilizzazione dell'immagine 44
Ritaglio 84	Ricerca 73	Stampa 133
Modifica o cancellazione delle	Ridimensionamento delle immagini 84	Suoni 118
informazioni di connessione 116	Rilevamento occhi chiusi 43	
Monocromatico (modalità di scatto) 53	Riproduzione → Visualizzazione	Т
My Colors 60, 85	Risoluzione dei problemi 140	Teleconvertitore Digitale 63
	Risparmio energia 25	Tempi lunghi (modalità di scatto) 55
N	Ritaglio 84, 135	Terminale 128, 129, 133
Neve (modalità di scatto) 49	Ritratto (modalità di scatto) 49	
Numerazione dei file 122	Rotazione 81	V
_		Viaggi con la fotocamera 119
0	S	Visualizzazione 22
Orologio 29	Salvataggio di immagini su un	Presentazione 75
Orologio globale 119	computer 97, 132	Ricerca immagini 73
Otturatore intelligente (modalità di	Scarsa illuminazione (modalità di	Shuffle intelligente 76
scatto) 53	scatto) 49	Visualizzazione di singole
	Scatto	immagini 22
P	Data/ora di scatto → Data/Ora	Visualizzazione indice 72
P (modalità di scatto) 57	Informazioni sullo scatto 146	Visualizzazione ingrandita 75
Personalizzazione del bilanciamento	Scatto continuo	Visualizzazione su TV 128
del bianco 60	Raffica alta velocità (modalità	Visualizzazione ingrandita 75
PictBridge 127, 133	scatto) 56	Visualizzazione su TV 128
Pixel di registrazione (formato	Scatto creativo 47	
immagine) 41	Scatto in remoto 115	Z
Preferiti 83	Scatto notturno manuale (modalità	Zoom 21, 31, 36
Presentazione 75	scatto) 49	Zoom Digitale 36
Programma AE 57	Schermata	

Icone 146, 147

Protezione 77

Prima dell'uso Guida di base Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Precauzioni relative al Wi-Fi (LAN wireless)

- Paesi e regioni in cui è consentito l'utilizzo di LAN wireless
- In alcuni paesi e alcune regioni, l'utilizzo di LAN wireless è limitato e qualsiasi utilizzo illegale è punibile secondo le norme nazionali o locali. Per evitare di violare le norme relative a LAN wireless, visitare il sito Web di Canon per controllare in quali paesi è consentito l'utilizzo. Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcun problema derivante dall'utilizzo di LAN wireless in altri paesi e altre regioni.
- Qualsiasi delle seguenti operazioni potrebbe comportare conseguenze penali:
 - Alterazione o modifica del prodotto
 - Rimozione delle etichette relative alle certificazioni dal prodotto
- In conformità alle normative che regolano gli scambi e il commercio con l'estero, per l'esportazione di risorse o servizi strategici (incluso il presente prodotto) al di fuori del Giappone, è necessario disporre dell'autorizzazione all'esportazione (o dell'autorizzazione alla transazione di servizi) del governo giapponese.
- Dato che il prodotto include un software di crittografia di produzione americana, è soggetto alle Export Administration Regulations statunitensi e non può essere esportato o introdotto in paesi sottoposti a embargo commerciale dagli Stati Uniti d'America.
- Assicurarsi di prendere nota delle impostazioni della LAN wireless utilizzate.
 - Le impostazioni della LAN wireless salvate per il prodotto potrebbero essere modificate o cancellate a causa del malfunzionamento del prodotto, degli effetti di onde radio o elettricità statica o per sbaglio. Per precauzione, accertarsi di prendere nota delle impostazioni della LAN wireless. Tenere presente che Canon non si assume alcuna responsabilità per danni diretti o indiretti o per il mancato guadagno derivante dal danneggiamento o dalla scomparsa dei contenuti.
- In caso di cessione del prodotto a un'altra persona, di smaltimento o di riparazione, assicurarsi di annotare le impostazioni della LAN wireless e, se necessario, di ripristinare le impostazioni predefinite del prodotto (cancellare le impostazioni).
- Canon non provvederà ad alcun rimborso in caso di danni derivanti da smarrimento o furto del prodotto.
 Canon non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite derivanti dall'accesso non autorizzato o dall'utilizzo di dispositivi di destinazione registrati su questo prodotto in caso di smarrimento o furto del prodotto.

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto secondo le indicazioni delineate nella presente guida.
 - Assicurarsi di utilizzare la funzione LAN wireless del prodotto nell'ambito delle istruzioni delineate nella presente guida. Inoltre, Canon non si assume alcuna responsabilità per danni o smarrimento causati da utilizzi del prodotto non previsti dalla presente quida.
- Non utilizzare la funzione LAN wireless del prodotto in prossimità di apparecchiature mediche o apparecchiature elettroniche di altro tipo. L'utilizzo di tale funzione in prossimità di apparecchiature mediche o apparecchiature elettroniche di altro tipo potrebbe influire sul funzionamento dei dispositivi.

Precauzioni relative alle interferenze con onde radio

 Il prodotto potrebbe subire interferenze dovute ad altri dispositivi che emettono onde radio. Per evitare interferenze, è necessario assicurarsi di utilizzare il prodotto il più lontano possibile da tali dispositivi o evitare di utilizzare tali dispositivi contemporaneamente al prodotto.

Precauzioni di sicurezza

Poiché la tecnologia Wi-Fi trasmette i segnali attraverso onde radio, è necessario attuare precauzioni di sicurezza più severe rispetto a situazioni di utilizzo di un cavo LAN.

Quando si utilizza la tecnologia Wi-Fi, è necessario tenere a mente i sequenti punti:

 Utilizzare esclusivamente le reti per le quali si dispone dell'autorizzazione

Il prodotto cerca le reti Wi-Fi presenti nelle vicinanze e visualizza i risultati sullo schermo. Potrebbero essere visualizzate anche le reti per le quali non si dispone dell'autorizzazione (reti sconosciute). Tuttavia, il tentativo di connessione a tali reti o il loro utilizzo potrebbero essere ritenuti accessi non autorizzati. Assicurarsi di utilizzare esclusivamente le reti per le quali si dispone dell'autorizzazione e non cercare di connettersi ad altre reti sconosciute.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice





Se le impostazioni di sicurezza non sono state configurate correttamente, potrebbero verificarsi i seguenti problemi:

- Controllo delle trasmissioni
 Le trasmissioni Wi-Fi potrebbero essere controllate da terze parti con
 cattive intenzioni, che potrebbero cercare di acquisire i dati che l'utente
 sta inviando
- Accesso non autorizzato alla rete
 Terze parti con cattive intenzioni potrebbero riuscire ad accedere senza
 autorizzazione alla rete che l'utente sta utilizzando per rubare, modificare
 o distruggere le informazioni. Inoltre, l'utente potrebbe essere vittima di
 altri tipi di accesso non autorizzato, quali sostituzione (il caso in cui una
 persona assume un'identità per riuscire ad accedere a informazioni per
 le quali non dispone di autorizzazione) o attacchi springboard (casi in cui
 persone non autorizzate accedono alla rete dell'utente per coprire le tracce
 lasciate durante l'infiltrazione in altri sistemi).

Per evitare che si verifichino questi tipi di problemi, è necessario attuare una protezione totale della propria rete Wi-Fi.

Utilizzare la funzione Wi-Fi della fotocamera solo dopo avere compreso correttamente la sicurezza in materia di Wi-Fi e valutare rischi e praticità d'uso durante la regolazione delle impostazioni di sicurezza.



La fotocamera può essere utilizzata per la stampa tramite Wi-Fi utilizzando stampanti compatibili con la tecnologia PictBridge. Grazie agli standard tecnici PictBridge è possibile connettere direttamente fotocamere digitali, stampanti e altri dispositivi in modo semplice. Inoltre, la fotocamera è compatibile con un nuovo standard, denominato DPS over IP, che rende possibili le connessioni PictBridge in ambienti di rete.

Marchi registrati e licenze

- Microsoft e Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Macintosh e Mac OS sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.
- App Store, iPhone e iPad sono marchi di Apple Inc.
- II logo SDXC è un marchio di SD-3C, LLC.
- HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing, LLC.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ e Wi-Fi Protected Setup™ sono marchi o marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- Il simbolo N è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi titolari.
- Questo dispositivo include la tecnologia exFAT concessa in licenza da Microsoft
- This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Avviso visualizzato in inglese, come richiesto.

Dichiarazione di non responsabilità

- È proibita la riproduzione non autorizzata di questa guida.
- Tutte le misure sono basate sugli standard dei test Canon.
- Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso, così come le specifiche e l'aspetto del prodotto.
- Le figure e le schermate riportate in questa guida potrebbero risultare leggermente diverse da quelle effettivamente visualizzate nell'apparecchiatura.
- Indipendentemente da quanto stabilito sopra, Canon non si assume la responsabilità riguardo ad alcuna perdita derivante dall'utilizzo di questo prodotto.

Prima dell'uso

Guida di base

Guida avanzata

Nozioni fondamentali della fotocamera

Modalità Automatica/ Modalità Auto ibrida

Altre modalità di scatto

Modalità P

Modalità riproduzione

Funzioni Wi-Fi

Menu di impostazione

Accessori

Appendice



