

# お問い合わせ先について

プリンタードライバーのバージョンアップやプリンターが故障したときなど、何らかのお問い合わせが必要になったときは、目的に応じて以下のお問い合わせ先にご連絡ください。

## お買い上げいただいた販売店

- ・ 消耗品やオプション品のご購入について
  - ・ 故障時の修理について
- ※保守契約を締結されているお客様は、保守契約窓口にご連絡ください。

## キヤノンホームページ

- ・ プリンタードライバーのバージョンアップ情報およびダウンロード
- ・ トラブル発生時の解決方法
- ・ 商品のご紹介や各種イベント情報など
- ・ オンラインでの消耗品購入

<http://canon.jp/>

## お客様相談センター

- ・ 技術的なご質問や本プリンターの取り扱い方法について
- ・ 消耗品やオプション品をご購入する際に不明な点がある場合

お客様相談センター（全国共通番号）

**050-555-90061**

【受付時間】 <平日>9:00~20:00 <土日祝日>10:00~17:00  
(1/1~3は休ませていただきます)

- ※上記番号をご利用いただけない方は043-211-9627をご利用ください。
- ※IP電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

シリアルナンバー	
購入日	


商標について  
本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

# Scitarc LBP 6600

Canon

# Pocket Guide


Pocket Guide もくじ	1
給紙力セットに用紙をセットする	3
手差しトレイに用紙をセットする	5
用紙について	7
印刷を中止する	9
トナーカートリッジを交換する	10
定着ローラーを清掃する	13
用紙がつまったときは	15
メッセージランプが点灯している	17




ご使用前に  
必ず本書をお読みください。  
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。

おことわり  
本書にはプリンターの詳しい取り扱い説明や注意事項、制限事項を記載しておりませんので、必ず CD-ROM に収められている e-マニュアル (HTML マニュアル) もあわせてお読みください。


## 給紙カセットに用紙をセットする ..... P.3




## 手差しトレイに用紙をセットする ..... P.5




## 用紙について ..... P.7




## 印刷を中止する ..... P.9




## トナーカートリッジを交換する ..... P.10




## 定着ローラーを清掃する ..... P.13



## 用紙がつまったときは ..... P.15



## メッセージランプが点灯している ..... P.17



## 目的の情報が見つからないときは

付属のCD-ROMに収められているe-マニュアルをご覧ください。

e-マニュアルでは、より詳しい説明を記載しております。

### インストールしたe-マニュアルを表示する

デスクトップ上のアイコンをダブルクリック



### CD-ROMから表示する

- 1 付属の取扱説明書 CD-ROM をコンピューターにセット。
- 2 お使いの言語を選択。
- 3 [CD から開く]をクリック。

# 給紙力セットに用紙をセットする (普通紙／厚紙)


## Point▶▶ 使用できる用紙の種類

・普通紙(60～90 g/m<sup>2</sup>)


・厚紙(91～120 g/m<sup>2</sup>)

※ユーザー設定用紙のセット方法は、「e-マニュアル」を参照してください。(P.2)

### 1 給紙力セットを引き出す




### 2 用紙をセットする




### 用紙をセットするとき

■セットする用紙サイズの位置に合わせて用紙ガイドを移動する




ロック解除レバーをつまみながら調整する

■印刷面を下にして、用紙を後端の用紙ガイドに合わせてセットする



### 3 給紙力セットをセットする




用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。

### 用紙サイズを登録する


次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。

■【給紙選択】を押す



■【▲】、【▼】で目的の給紙力セットを選択し、**OK** を押す

■【▲】、【▼】で用紙のサイズを選択し、**OK** を押す




# 手差しトレイに用紙をセットする (普通紙／厚紙／はがき／封筒など)


## Point▶▶ 使用できる用紙の種類

- ・ 普通紙 (60 ~ 90 g/m<sup>2</sup>)
- ・ 厚紙 (91 ~ 163 g/m<sup>2</sup>)
- ・ OHP フィルム
- ・ ラベル用紙
- ・ はがき
- ・ 封筒


## 1 手差しトレイを開ける



## 2 用紙ガイドを移動する



## 3 用紙をセットして、用紙ガイドを合わせる




用紙のセット後、用紙サイズの登録を行ってください。



### 排紙された用紙がカールするとき


排紙切り替えカバーを図のように開ける。




## 用紙サイズを登録する

次の手順で操作パネルから用紙サイズを登録してください。


### ■【給紙選択】を押す



### ■【▲】、【▼】で「手差し用紙サイズ」を選択し、 ○OKを押す



### ■【▲】、【▼】で用紙のサイズを選択し、○OKを押す



# 用紙について

## 使用できる用紙

本プリンターでは次の用紙を使用できます。

○：使用可能 ×：使用不可

用紙サイズ	給紙部			両面印刷
	手差しトレイ	カセット1	カセット2 (オプション)	
A4	○	○	○	○
B5	○	○	○	×
A5	○	○	○	×
A6	○	○	○	×
リーガル	○	○	○	○
レター	○	○	○	○
エグゼクティブ	○	○	○	×
ユーザー設定用紙 <sup>*1</sup>	○	○	○	×
はがき	○	×	×	×
往復はがき	○	×	×	×
4面はがき	○	×	×	×
封筒 洋形長3号	○	×	×	×
封筒 長形3号	○	×	×	×


<sup>\*1</sup> 使用できるユーザー設定用紙のサイズは、「e-マニュアル」を参照してください。

用紙タイプ	給紙部			両面印刷
	手差しトレイ	カセット1	カセット2 (オプション)	
普通紙 <sup>*1</sup> (60 ~ 90 g/m <sup>2</sup> )	○	○	○	○
厚紙 (91 ~ 150 g/m <sup>2</sup> )	○	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*2</sup>	○ <sup>*2</sup>
厚紙 (151 ~ 163 g/m <sup>2</sup> )	○	×	×	×
OHP フィルム	○	×	×	×
ラベル用紙	○	×	×	×
はがき	○	×	×	×
封筒	○	×	×	×

<sup>\*1</sup> 再生紙も使用できます。


<sup>\*2</sup> 91 ~ 120 g/m<sup>2</sup> の厚紙をセットすることができます。

## はがきや封筒をセットするとき




### はがき

はがき・往復はがき  
＜印刷面を上＞




4面はがき  
＜印刷面を上＞




### 封筒

洋形長3号  
＜表面を上＞



※ ふたを閉じてセット

長形3号  
＜表面を上＞



※ ふたを開いてセット

# 印刷を中止する

※ここでは Windows を例にしています。  
Macintosh の場合については、プリンター  
ドライバーのヘルプを参照してください



## 操作パネルで印刷を中止する

- 1 [ジョブ確認 / 中止]を押す  

- 2 [▲]、[▼]でキャンセルするジョブを選択し、[OK]を押す  




- 3 [▼]で「はい」を選択し、[OK]を押す

## コンピューターで印刷を中止する

- 1 コントロールパネルからプリンターフォルダーを開く
- 2 本プリンターのアイコンをダブルクリックする  

- 3 中止したいジョブを右クリックして、ポップアップメニューから[キャンセル]を選択する  


# トナーカートリッジを交換する

## トナーカートリッジを交換する前に

- 1 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す  
  
オープンボタンを押しながら開ける
- 2 トナーカートリッジを5～6回振る  

- 3 トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める  
奥に当たるまで確実に押し込む  


上記の操作をしても印刷結果が改善されないときは、新しいトナーカートリッジに交換してください。▶ P.11


# トナーカートリッジを交換する

Point▶▶ 対応するキャノン純正トナーカートリッジ


Canon Cartridge 519  
(キャノン トナーカートリッジ 519)  
Canon Cartridge 519 II  
(キャノン トナーカートリッジ 519 II)

## トナーカートリッジの交換方法

1 前カバーを開けて、トナーカートリッジを取り出す




2 新しいカートリッジを保護袋から取り出す




3 トナーカートリッジを取り付けて、前カバーを閉める

奥に当たるまで確実に押し込む




## トナーカートリッジをセットする前に

■トナーカートリッジを5～6回振る




■シーリングテープ(約 48cm)を引き抜く

- 1 平らな場所に置く
- 2 タブを折る
- 3 引き抜く



曲げて引いたり、上向きや下向きに引っばらない

シーリングテープが途中で切れ、完全に引き抜けなくなることがあります。






# 定着ローラーを清掃する


**Point▶▶** プリンターがオンライン状態になっていることを確認する

オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押してください。

## 1 手差しトレイにA4またはレターサイズ の用紙をセットする




## 2 クリーニング用紙を印刷する



## 3 クリーニング用紙をセットして、 [オンライン]を押す




[オンライン]キー




## クリーニング用紙を印刷するとき


■[ユーティリティー]を押す




■[▲]、[▼]で「クリーニング」を選択し、**OK**を押す



■[▲]、[▼]で手差しトレイにセットした用紙を選択し、**OK**を押す



■[▼]で「はい」を選択し、**OK**を押す



■[オンライン]を押す



# 用紙が詰まったときは

**Point ▶▶** 電源を入れたまま作業を行うこと  
プリンターの電源を切ると、印刷中のデータが消去されます。

## ■用紙が詰まると…

ディスプレイにメッセージが表示されます。  
表示にしたがって、用紙を取り除いてください。

用紙が詰まりました。  
右矢印が表示されているときは、右キーで次の手順を表示します。▶

操作パネルの[▶]を押すと、ディスプレイに紙づまりの除去手順のアニメーションが表示されます。


## ■用紙を取り除いても紙づまりのメッセージが消えないとき

プリンターの各部を点検し、つまっている用紙を完全に取り除いてください。


※ 用紙を取り除いてもメッセージランプが消えないときは、後ろカバーが確実に閉まっているか確認してください。

### 紙づまりが起きる場所

#### <前面>



#### <背面>



紙づまりの詳しい除去手順を確認したいとき  
▶「e-マニュアル」を参照してください。P.2



## 前カバー内につまっている用紙を取り除くとき


### 搬送ガイドから手を離さない

元の位置に戻すまで手を離さないでください。

### ■前カバーを開け、トナーカートリッジを取り出す


### ■搬送ガイドを手前に倒す

緑色の取っ手 (A) を持って、ガイドを手前に倒す



### ■つまっている用紙を取り除く

### ■搬送ガイドをゆっくりと元の位置に戻す



### ■トナーカートリッジを取り付け、前カバーを閉める

# メッセージランプが点灯している

## ディスプレイにメッセージが表示されている

### 「E001-nnnn」や「E003-nnnn」が表示されているとき


E001-nnnn

E003-nnnn


サービスを手配してください。

### サービスを手配するとき

- 1 エラーコードを書きとめる
- 2 コンピューターの電源を切る
- 3 プリンターの電源を切り、接続されているケーブルやコードを取り外す



電源コード



USBケーブル\*



LANケーブル\*



\* 接続の有無は、お使いの環境で異なります。

- ① 電源プラグを抜く
- ② アース線を取り外す
- ③ プリンターから抜く

電源を切ったあとは絶対に電源を入れないでください。


- 4 お買い求めの販売店に症状をご連絡して、サービスを手配する  
※ご連絡の際に、1で書きとめたエラーコードをお知らせください。

### 「Ennn-nnnn」や「F9-nn PWR OFF>ON」が表示されているとき

Ennn-nnnn

F9-nn PWR OFF>ON

■電源を入れなおしてください。



■電源を入れなおしたあと…

エラーコードが表示されなくなった場合  
そのままご使用になれます。

再度エラーコードが表示された場合  
サービスを手配してください。

### その他のメッセージが表示されているとき

BT  
時計エラー

▶「e-マニュアル」を参照して、  
メッセージに応じた処置を行っ  
てください。  
☞ P.2