



Inbetriebnahme 2



Sie können den Drucker mit einem PC/Smartphone/Tablet verbinden und Software installieren.

Haben Sie alle Schritte in **Inbetriebnahme 1** abgeschlossen? Bitte lesen Sie dieses Handbuch nach Abschluss der Druckereinrichtung in **Inbetriebnahme 1**.



PC (Windows/Mac OS)

1. Laden Sie die Setup-Datei herunter.

- Greifen Sie auf die folgende URL in Ihrem Webbrowser zu.
<http://canon.com/ijsetup>
- Klicken Sie auf **Einrichten (Set Up)**.
- Wählen Sie die Region aus, in der Sie das Produkt gekauft haben.
- Wählen Sie Ihr Produkt aus.
- Klicken Sie auf **Verbindung zu Computer, Smartphone oder Tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
- Wählen Sie das Betriebssystem aus.
- Klicken Sie auf **Herunterladen (Download)**, um die Setup-Datei von der Website herunterzuladen.

Windows PC-Benutzer: Sie können die Datei auch von der Installations-CD-ROM aus öffnen.

Der Bildschirm in 3 wird angezeigt, wenn Sie die Datei von der CD-ROM aus öffnen. Führen Sie die restlichen Schritte wie auf der Website aus.

- Öffnen Sie die heruntergeladene Datei und klicken Sie auf **Setup starten (Start Setup)**.
- Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einrichtung fortzufahren.

2. Wählen Sie die Verbindungsmethode.

Wählen Sie die gleiche Methode wie in **Inbetriebnahme 1** aus.

- USB-Verbindung (USB Connection)**
Verbinden Sie den Drucker mit Ihrem Computer über ein USB-Kabel. Dies ist die einfachste Möglichkeit. Sie können nur einen einzigen Drucker verbinden.
- Drahtgebundene LAN-Verbindung (Wired LAN Connection)**
Verbinden Sie den Drucker über ein Ethernet-Kabel mit einem Netzwerk.
- Drahtlose LAN-Verbindung (Wireless LAN Connection)**
Verbinden Sie den Drucker mit einem Netzwerk, ohne Kabel zu verwenden.

3. Installieren Sie die Software.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um mit der Einstellung fortzufahren.

Nun ist Ihr Computer mit dem Drucker verbunden.

Smartphone/Tablet (iOS/Android)

1. Installieren Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY auf Ihrem Smartphone/Tablet.

iOS: Suchen Sie "Canon PRINT" in App Store.
Android: Suchen Sie "Canon PRINT" in Google Play.

Sie können auch auf die Website zugreifen, indem Sie den Code auf der rechten Seite scannen.

2. Überprüfen Sie die Konfiguration Ihres Netzwerks.

- Haben Sie in **Inbetriebnahme 1** Drahtlose LAN-Verbindung ausgewählt? Aktivieren Sie Wi-Fi auf Ihrem Smartphone oder Tablet, bevor Sie beginnen.

iOS

- Verwendung eines Wireless Router
- Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router (Direkte Verbindung des Druckers mit dem Gerät über WLAN-Verbindung)

Android

- Wenn Sie Ihr Gerät über eine WLAN-Verbindung direkt mit dem Drucker verbinden, können Sie möglicherweise mit Ihrem Gerät nicht auf das Internet zugreifen oder es werden Ihnen möglicherweise Gebühren für eine Internetverbindung berechnet.
- Haben Sie in **Inbetriebnahme 1** Drahtgebundene LAN-Verbindung ausgewählt? Dieses Verfahren wird verwendet, wenn der Drucker in **Inbetriebnahme 1** über ein Ethernet-Kabel mit einem Wireless Router verbunden wurde. Sie müssen Ihr Smartphone oder Tablet über Wi-Fi mit einem Wireless Router verbinden.

Fahren Sie mit der rechten Seite fort.

A iOS Verwendung eines Wireless Router

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf **Canon_ij_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Drückersymbol.
- Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.
- Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.
- Tippen Sie auf **Über Wireless Router verbinden (empfohlen) (Connect via wireless router (recommended))**.

Wenn Canon_ij_XXXX nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis Canon_ij_XXXX angezeigt wird. XXXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.

B iOS Keine Verwendung/Verfügbarkeit eines Wireless Router

- Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Einstellungen (Settings)**.
- Tippen Sie auf **Canon_ij_XXXX** in der Einstellung Wi-Fi, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie oben links im Bildschirm auf das Drückersymbol.
- Tippen Sie auf **Drucker registrieren (Register Printer)**.
- Tippen Sie auf **Druckereinricht. (Printer Setup)**.
- Tippen Sie auf **Direkte Verbindung (Direct Connection)**.

Wenn Canon_ij_XXXX nicht in der Liste angezeigt wird, siehe **HINWEIS**, um den Drucker einzurichten, und warten Sie, bis Canon_ij_XXXX angezeigt wird. XXXXX ist von Ihrem Drucker abhängig.

Der erweiterte Umfragebildschirm wird beim ersten Starten angezeigt.

C Android

- Tippen Sie auf **PRINT**, das installiert wurde.
- Tippen Sie auf **Ja (Yes)**.
- Befolgen Sie die Anweisung auf dem Bildschirm.
Wenn keiner dieser Bildschirme angezeigt wird, siehe "Wenn der Bildschirm Router auswählen (Select Router) angezeigt wird".
- Warten Sie einen Moment, bis der Drucker erkannt wird.
- Nachdem der Drucker erkannt wurde, tippen Sie auf den Namen des Modells Ihres Druckers.
- Geben Sie den Druckernamen wie erforderlich ein und tippen Sie auf **OK**.
- Wenn die Druckerinformationen auf dem Bildschirm angezeigt werden, ist die Einrichtung des Druckers abgeschlossen.

Wenn der Bildschirm Router auswählen (Select Router) angezeigt wird, tun Sie Folgendes:

- Wenn die SSID des gewünschten Wireless Router angezeigt wird, tippen Sie darauf. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät mit der gleichen SSID verbunden ist.
- Wenn die SSID des gewünschten Routers nicht angezeigt wird oder Sie sich nicht sicher sind, tippen Sie auf **Kein Wireless Router (If no target wireless router)**.

D iOS / Android

Wenn Drahtgebundene LAN-Verbindung in Inbetriebnahme 1 ausgewählt ist

iOS
Wenn Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY starten, wird der Drucker automatisch erkannt. Siehe **A** - **B**, um die restlichen Schritte auszuführen.

Android
Wenn Sie Canon PRINT Inkjet/SELPHY starten, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zur Einrichtung eines Druckers aufgefordert werden. Der Drucker wird erkannt, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen. Siehe **C** - **E**, um die restlichen Schritte auszuführen.

HINWEIS

iOS Wenn Canon_ij_XXXX nicht angezeigt wird:
Android Wenn die Meldung "Es ist kein Drucker registriert. Druckereinrichtung ausführen? (Printer is not registered. Perform printer setup?)" nicht während des Starts von Canon PRINT Inkjet/SELPHY angezeigt wird: Führen Sie Folgendes auf dem Drucker aus.

- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie **Kabellose Einrichtung (Cableless setup)** und drücken Sie die Taste **OK**.
- Drücken Sie die Taste **OK**.
- Kehren Sie zurück zu Canon PRINT Inkjet/SELPHY und beginnen Sie die Taste **OK** erneut mit **1** in **A** / **B** / **C**.

Tun Sie Folgendes, wenn der Bildschirm in **1** nicht angezeigt wird.

- Drücken Sie die Taste **HOME**, um den Startbildschirm anzuzeigen.
- Verwenden Sie die Taste **▲** oder **▼**, um **LAN-Einstellungen (LAN settings)** auszuwählen und drücken Sie die Taste **OK**.
- Wählen Sie **WLAN-Einrichtung (Wireless LAN setup)**, **Kabellose Einrichtung (Cableless setup)** und fahren Sie fort mit **3**.

Aan de Slag-gids 2



U kunt de printer verbinden met een pc/smartphone/tablet en software installeren.

Hebt u alle stappen in de Aan de Slag-gids 1 voltooid? Lees deze handleiding nadat u de printerinstallatie in de Aan de Slag-gids 1 hebt voltooid.

U verbindt de printer met een



Pc (Windows/Mac OS)

1. Download het installatiebestand.

- Ga in de webbrowser naar de volgende URL.
<http://canon.com/ijsetup>
- Klik op **Installatie (Set Up)**.
- Selecteer de regio waar u het product hebt gekocht.
- Selecteer uw product.
- Klik op **Verbinden met een computer, smartphone of tablet (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.
- Selecteer uw besturingssysteem.
- Klik op **Downloaden (Download)** om het installatiebestand te downloaden.

Windows Pc-gebruikers: u kunt het bestand ook openen vanaf de installatie-cd-rom.

Het scherm in ③ verschijnt wanneer u het bestand vanaf de cd-rom opent. Voer de resterende stappen uit op dezelfde manier als op de website.

- Open het gedownloade bestand en klik op **Beginnen met instellen (Start Setup)**.
- Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de installatie.

2. Selecteer de verbindingmethode.

Selecteer een printerverbindingsmethode en klik op **Volgende (Next)**.

- USB-aansluiting (USB Connection)**
Sluit de printer met een USB-kabel op de computer aan. Dit is de gemakkelijkste manier. U kunt slechts één printer aansluiten.
- Bedraad LAN-verbinding (Wired LAN Connection)**
Sluit de printer met een Ethernet-kabel op een netwerk aan.
- Draadloze LAN-verbinding (Wireless LAN Connection)**
Verbind de printer zonder kabels met een netwerk.

Selecteer dezelfde methode als in **Aan de Slag-gids 1**.

3. Installeer de software.

Wanneer het onderstaande scherm verschijnt, selecteert u de software die u wilt installeren en klikt u op **Volgende (Next)**.

Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instelling.

De computer is nu verbonden met de printer.

Smartphone/tablet (iOS/Android)

1. Installeer Canon PRINT Inkjet/SELPHY op uw smartphone/tablet.

iOS: Zoek 'Canon PRINT' in de App Store.
Android: Zoek 'Canon PRINT' in Google Play.

Of ga naar de website door de code rechts te scannen.

* Deze procedure wordt beschreven op basis van Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0. In andere versies volgt u de instructies van de toepassing om de installatie te voltooien.

2. Controleer de netwerkconfiguratie.

- Hebt u de draadloze LAN-verbinding geselecteerd in de **Aan de Slag-gids 1**?
Schakel Wi-Fi in op uw smartphone of tablet voordat u begint.

iOS

- Met draadloze router
- Zonder draadloze router (Printer rechtstreeks verbinden met apparaat via draadloze LAN-verbinding)

Android

- Als u het apparaat rechtstreeks met de printer verbindt via een draadloze LAN-verbinding, hebt u mogelijk geen toegang tot internet met uw apparaat of worden er kosten voor de internetverbinding in rekening gebracht.
- Hebt u de bedrade LAN-verbinding geselecteerd in de **Aan de Slag-gids 1**?
Deze procedure wordt gebruikt wanneer de printer met een Ethernet-kabel op een draadloze router is aangesloten in de **Aan de Slag-gids 1**. Uw smartphone of tablet moet via Wi-Fi zijn verbonden met een draadloze router.

▶▶▶ Verder naar rechterkant. ▶▶▶

A iOS Met draadloze router

- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op **Canon_ij_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
- Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
- Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
- Tik op **Verbinden via draadloze router (aanbevolen) (Connect via wireless router (recommended))**.

Als **Canon_ij_XXXX** niet in de lijst staat, raadpleegt u **OPMERKING** om de printer in te stellen en wacht u totdat **Canon_ij_XXXX** verschijnt. XXXX hangt af van de printer.

Het scherm **Extended Survey** verschijnt wanneer u voor het eerst start.

B iOS Zonder draadloze router

- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op **Canon_ij_XXXX** bij de Wi-Fi-instelling.
- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op het printerpictogram linksboven op het scherm.
- Tik op **Printer registreren (Register Printer)**.
- Tik op **Printerinstallatie (Printer Setup)**.
- Tik op **Directe verbinding (Direct Connection)**.
- Tik op **OK**.
- Controleer de SSID en het wachtwoord en tik op **Wachtw. kop. (Copy Password)**.
- Tik op **Instellingen (Settings)** op het startscherm.
- Tik op dezelfde SSID die u hebt gecontroleerd in ⑧.
- Plak het wachtwoord en tik op **Verbinden (Join)**.
- Tik op **PRINT**.
- Tik op **Gereed (Done)**.
- Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- Wanneer de printer is gedetecteerd, tik u op de modelnaam van de printer.
- Voer zo nodig de printer naam in en tik op **OK**.
- Wanneer de printer informatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

C Android

- Tik op **PRINT** dat is geïnstalleerd.
- Tik op **Ja (Yes)**.
- Volg de instructie op het scherm.
Als geen van deze schermen verschijnt, raadpleegt u 'Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven'.
- Wacht even totdat de printer wordt gedetecteerd.
- Wanneer de printer is gedetecteerd, tik u op de modelnaam van de printer.
- Voer zo nodig de printer naam in en tik op **OK**.
- Wanneer de printer informatie op het scherm wordt weergegeven, is de instelling voltooid.

Als het scherm **Router selecteren (Select Router)** wordt weergegeven:
Doe het volgende als dit scherm wordt weergegeven:

- Als de SSID van de gewenste draadloze router wordt weergegeven, tik u erop. Zorg dat uw apparaat is verbonden met dezelfde SSID.
- Als de SSID van de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven of als u het niet zeker weet, tik u op **Als geen draadloze doelrouter (If no target wireless router)**.

D iOS / Android

Als de bedrade LAN-verbinding is geselecteerd in de Aan de Slag-gids 1

iOS
Wanneer u Canon PRINT Inkjet/SELPHY start, wordt de printer automatisch gedetecteerd. Zie **A** - **B** om de resterende stappen uit te voeren.

Android
Wanneer u Canon PRINT Inkjet/SELPHY start, verschijnt er een dialoogvenster waarin wordt gevraagd of u een printer wilt installeren. De printer wordt gedetecteerd als u de instructies op het scherm volgt. Zie **C** - **E** om de resterende stappen uit te voeren.

OPMERKING

iOS Als **Canon_ij_XXXX** niet wordt weergegeven:
Android Als het bericht 'Printer is niet geregistreerd. Printerinstallatie uitvoeren? (Printer is not registered. Perform printer setup?)' niet wordt weergegeven wanneer Canon PRINT Inkjet/SELPHY wordt gestart. Doe het volgende op de printer.

- Druk op de knop **OK**.
- Selecteer **Instellen zonder kabel (Cableless setup)** en druk op de knop **OK**.
- Druk op de knop **OK**.
- Ga terug naar Canon PRINT Inkjet/SELPHY en begin opnieuw vanaf **1** in **A** / **B** / **C**.

Doe het volgende als het scherm in ① niet wordt weergegeven.

- Druk op de knop **HOME** om het HOME-scherm van de printer weer te geven.
- Gebruik de knop **▲** of **▼** om **LAN-instellingen (LAN settings)** te selecteren en druk op de knop **OK**.
- Selecteer **Instellingen draadloos LAN (Wireless LAN setup)**, **Instellen zonder kabel (Cableless setup)** en ga verder naar ② hierboven.