

RUS Адаптер Крепления с кольцом управления EF-EOS R Инструкция

Перечень составных частей

- ① Рычаг отсоединения объектива
- ② Метка крепления (объектив серии EF)
- ③ Метка крепления (объектив серии EF-S)
- ④ Переднее крепление
- ⑤ Передние контакты
- ⑥ Метка крепления (сторона фотокамеры)
- ⑦ Заднее крепление
- ⑧ Задние контакты
- ⑨ Резиновое кольцо
- ⑩ Кольцо управления

Благодарим Вас за приобретение изделия Canon.

Адаптер Крепления с кольцом управления EF-EOS R от Canon предназначен для использования с объективами серии EF*1 с фотокамерами серии EOS R.

Он позволяет использовать автофокусировку, стабилизаторы изображения и другие функции, которыми оснащён объектив, установленный на используемую фотокамеру*2.

*1 За исключением объективов серии RF, EF-M или CN-E (кинообъективы EF).

*2 В зависимости от используемых объективов и фотокамер могут применяться определенные ограничения.



Внимание

Меры по предотвращению рисков, которые могут привести к травмам.

- Не оставляйте изделие в местах, подвергающихся воздействию очень высоких или низких температур. При прикосновении к изделию можно получить ожоги или травму.
- Не вставляйте руку или пальцы внутрь изделия. Это может привести к травме.

Обозначения, используемые в этой инструкции



Предупреждение во избежание неисправности или повреждения объектива или фотокамеры.



Дополнительные примечания по использованию адаптера и съемке.



- При использовании объектива, который тяжелее фотокамеры, удерживайте объектив.
- При отсоединении адаптера обязательно закрепите переднюю и заднюю крышки для защиты контактов. Удостоверьтесь, что метки крепления адаптера и крышки совмещены при установке крышек.
- Контакты, которые поцарапаны, загрязнены или на них имеются отпечатки пальцев, могут стать причиной неисправных соединений или появления коррозии, что может привести к сбоям в работе. Если контакты загрязнятся, очистите их мягкой тканью.
- Так как минимальное расстояние фокусировки объектива увеличивается при установке этого адаптера, максимальное увеличение и угол обзора могут измениться.
- Заднее крепление на адаптере снабжено резиновым кольцом для улучшения качества пыле- и водостойкости. Это резиновое кольцо может стать причиной появления фрикционных меток вокруг крепления объектива фотокамеры, хотя это не повлияет на использование.



- Резиновые кольца можно заменить в сервисном центре Canon (услуга платная).

Установка и снятие адаптера

Процедуры установки

1. Выключите фотокамеру.

2. Присоедините адаптер к объективу.

Совместите метку крепления на объективе с такой же меткой на адаптере и поворачивайте объектив по часовой стрелке до щелчка. (Рис. ①-A для объективов EF, рис. ①-B для объективов EF-S)

3. Прикрепите адаптер к фотокамере при установленном объективе.

Совместите метку крепления на адаптере с такой же меткой на фотокамере и поворачивайте адаптер по часовой стрелке до щелчка. (Рис. ②)

Процедуры снятия

1. Выключите фотокамеру.

2. Снимите адаптер с фотокамеры при установленном объективе.

Поверните адаптер против часовой стрелки, нажимая кнопку разблокировки объектива фотокамеры. Отсоедините адаптер, как только он перестанет вращаться. (Рис. ③)

3. Отсоедините объектив от адаптера.

Поверните объектив против часовой стрелки, надавливая рычаг отсоединения объектива, расположенный на адаптере. Отсоедините объектив, как только он перестанет вращаться. (Рис. ④)

Кольцо управления

Кольцу управления можно назначить такие функции, как настройки выдержки и диафрагмы, которые обычно используются в фотокамерах. Более подробную информацию об использовании кольца управления см. в инструкциях к фотокамере.

- Бывают случаи, когда звук срабатывания кольца управления во время видеосъемки может быть записан.
- Зашелкивание кольца управления может быть устранено специалистами сервисного центра Canon (платная услуга).

Технические характеристики

Совместимые объективы: Объективы серии EF*1

Совместимые фотокамеры: фотокамеры серии EOS R от Canon

Крепления: Переднее крепление: крепление EF Canon

Заднее крепление: крепление RF Canon

Передняя крышка: крышка фотокамеры R-F-3

Задняя крышка: пылезащитный колпачок объектива RF

Макс. диаметр и длина: 74,4 x 24,0 мм

Вес: Прибл. 130 г

Дополнительные принадлежности: передняя крышка, задняя крышка, чехол

- Максимальный диаметр, длина и вес указаны только для адаптера.
- Все перечисленные данные измерены в соответствии со стандартами компании Canon.
- Технические характеристики и внешний вид изделия могут изменяться без уведомления.

Происхождение: Данную информацию можно найти на коробке продукта.

Дата изготовления: Данную информацию можно найти на коробке продукта.

Импортер:

Россия: ООО «Канон Рус» 109028, Россия, город Москва,

Серебряническая наб., дом 29, Бизнес центр «Серебряный город», 8 этаж.

Беларусь: Данную информацию можно найти на коробке продукта.

Утилизация продукции: Данную продукцию следует утилизировать должным

образом, в соответствии с действующим национальным и местным

законодательством.

«Canon Inc.»

3-30-2 Шимомаруко, Охта-ку, Токио, 146-8501, Япония.

