


# EOS C200/EOS C200B LCD モニター LM-V2 対応について

(Firmware ver. 1.0.6.1.00用)


C200/C200Bは、カメラ本体のファームウェアをVer.1.0.6.1.00に更新することで、別売アクセサリ LCD モニター LM-V2を使用できます。LM-V2は、LCDアタッチメントユニット LA-V2(別売)と組み合わせて、LM-V1の場合と同様の手順で、ハンドルユニットまたはカメラ本体に取り付けることができます。LM-V2の取り付けかたや画面の調整のしかたは、C200/C200B使用説明書の「LCDモニター LM-V1を取り付ける」や「カメラを準備する」をご参照ください。

ファームウェアの更新により、追加または変更されるメニューは次のとおりです。

## アサインボタンの機能を変更する

機能名	内容	CAMERA	MEDIA
LCD LM-V2設定	 モニタリング設定メニューを表示する。	●	●

## メニュー一覧

 モニタリング設定メニュー (2ページ目に追加)

CAMERA MEDIA RAW MP4 XF-AVC

### 設定項目 / 内容・設定値


2	LCD LM-V2明るさ 設定値：-99 ~ +99(±0) / 内容：LCDモニター LM-V2の明るさを調整する。
	LCD LM-V2コントラスト 設定値：-99 ~ +99(±0) / 内容：LCDモニター LM-V2のコントラストを調整する。
	LCD LM-V2カラー 設定値：-20 ~ +20(±0) / 内容：LCDモニター LM-V2のカラーを調整する。
	LCD LM-V2シャープネス 設定値：1 ~ 4(2) / 内容：LCDモニター LM-V2のシャープネスを調整する。
	LCD LM-V2輝度 設定値：ノーマル、+1、+2 / 内容：LCDモニター LM-V2のバックライトの明るさを選ぶ。

 アサインボタンメニュー

CAMERA MEDIA RAW MP4 XF-AVC

### 設定項目 / 内容・設定値

1	アサインボタン ▶ LCD LM-V1/V2 1 ~ 2 初期値：[LCD LM-V1/V2] 1：FUNC、2：Display 各アサインボタンに[LCD LM-V2設定]を割り当てることができる。
---	--

 システム設定メニュー

CAMERA MEDIA RAW MP4 XF-AVC

### 設定項目 / 内容・設定値

5	タッチ操作レスポンス 設定値：ノーマル、ロー LCDモニター LM-V1/LM-V2のタッチパネルを操作したときの応答性を選ぶ。(LM-V1/LM-V2装着時のみ)
---	--