



QT62460V02

Canon PIXMA TR4540

CANON INC.
30-2, Shimomaruکو 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501 Japan

CANON EUROPA N.V.
Sovenikerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands
www.canon-europe.com

ТОВ «Кенон Україна»
Мечникова вул.2, вхід А, 3-й поверх, 01601, Київ, Україна

The latest information of the address is available at Canon local website.
Les dernières informations sur l'adresse sont disponibles sur le site Web local de Canon.

Остання інформація щодо адреси доступна на місцевому веб-сайті Canon.
Последняя информация относительно адреса доступна на местном веб-сайте компании Canon.

تھوڑے آئندت المعلومات على موقع الويب المحلي لشركة Canon.

- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.

- Internet Explorer is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, the AirPrint logo, Safari, Bonjour, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps and Google Analytics are either registered trademarks or trademarks of Google Inc. Google Play and Google Play Logo are trademarks of Google LLC.

EN Safety and Important Information
This manual contains important notices and safety precautions about your printer. Please refer this manual for future reference. Do not use the printer in ways other than described in the accompanying manuals, as this may result in fire, electric shock or other unexpected accidents. Safety standard marks and declarations are only valid for the supported voltages and frequencies in the applicable countries or regions.

Note:
- Refer to the Online Manual for information on problems not covered in this manual.
- Latest information relating to your printer is available on the Canon website.

▲Warning <p>Instructions that, if ignored, could result in death, serious personal injury, or property damage caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.</p>
▲Caution <p>Instructions that, if ignored, could result in personal injury or property damage caused by incorrect operation of the equipment. These must be observed for safe operation.</p>

▲Warning

Users with cardiac pacemakers:
This product emits a low-level magnetic flux. If you feel abnormalities, please move away from the product and consult your doctor.

Do not use the printer in the following cases:
Stop use immediately, unplug the printer and call your local service representative to request repair.

- Metal objects or liquids are spilt inside the printer.
- The printer emits smoke, strange odors, or makes unusual noises.
- The power cord or plug overheat or are broken, bent or damaged in any way.

Failure to adhere to the following may result in fire, electric shock, or injury:
- Do not place product close to the flammable solvents such as alcohol or thinner.
- Do not open or modify the printer.
- Use only the power cord/cables that came with your printer. Do not use these cables with other devices.
- Do not plug in to voltages or frequencies other than those specified.
- Plug the power cord into the socket completely.
- Do not plug in or unplug the power cord with wet hands.
- Do not damage the power cord by twisting, bundling, tying, pulling or excessively bending it.
- Do not place heavy objects on the power cord.
- Do not connect multiple power cords to a single electrical outlet. Do not use multiple extension cords.
- Do not leave the printer plugged in during lightning storms.
- Always unplug the power cord and cables when cleaning. Do not use flammable sprays or liquids such as alcohol or thinners for cleaning.
- Unplug the power cord once a month to check that it is not overheating, rusted, bent, scratched, split, or otherwise damaged.

▲Caution
- Do not put your hands inside the printer while printing.
- Do not touch the print head or other metal parts immediately after printing.

Ink
- Keep ink out of reach of children.
- If ink is accidentally licked or swallowed, rinse out your mouth and drink one or two glasses of water. If irritation or discomfort occurs, obtain medical advice immediately.
- In case ink gets in contact with eyes, rinse with water immediately. In case ink gets in contact with skin, wash with soap and water immediately. If irritation to eyes or skin persists, obtain medical advice immediately.

Moving the printer
Do not hold the printer by the cassette. Hold the printer by its sides and carry it with both hands.

Power Supply
- Do not unplug the power cord when the ON lamp is lit. This may damage the print head and impair print quality. Turn the printer off and check that the ON lamp is out before unplugging the printer.
- Do not turn the printer off whilst printing. Print data may be left in the printer memory preventing new print jobs.

Using This Product in Other Countries or Regions
This product is specifically designed to be used in the country or region where it was purchased, and may not be used in other countries or regions depending on their local laws and regulations. Please note that Canon should not be liable for penalties which will be caused by using this product in such countries or regions.

Repairing, Lending, or Disposing of the Printer
If you have entered personal data, passwords and/or other sensitive information on the printer, such information may be stored in the printer. When sending the printer for repair, lending or transferring the printer to another person, or disposing of the printer, reset the printer to factory defaults to delete this information and prevent third parties from accessing it. Refer to Online Manual for details.

General Notices
- The print head may dry out and the nozzles clog if the printer is not used for a long time. It is recommended to print at least once a month.
- If the ink absorber becomes full an error will be displayed and the ink absorber must be replaced. Contact your local Canon service center to request a repair.
- Color ink may also be consumed during black and white printing depending on the type of media used and the printer settings.
- The rating plate is located on the bottom of the product.

About Consumables
Consumables (ink tanks / FINE Cartridges) are available for 5 years after production of the printer has stopped.

Trademarks
- Windows is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Windows Vista is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Internet Explorer is a trademark or registered trademark of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, the AirPrint logo, Safari, Bonjour, iPad, iPhone and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps and Google Analytics are either registered trademarks or trademarks of Google Inc. Google Play and Google Play Logo are trademarks of Google LLC.

FR Sécurité et informations importantes

Ce manuel contient des informations importantes et les précautions de sécurité concernant votre imprimante. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure. N'utilisez jamais l'imprimante à des fins autres que celles décrites dans les manuels qui l'accompagnent, car cela pourrait entraîner un incendie, une électrocution ou d'autres accidents imprévus. Les marques et les déclarations de sécurité standards ne sont valables que pour les tensions et les fréquences prises en charge dans les pays ou les régions concerné(e)s.

Remarque :
- Reportez-vous au manuel en ligne pour plus d'informations sur les problèmes non abordés dans ce manuel.
- Les dernières informations relatives à votre imprimante sont disponibles sur le site web de Canon.

▲Avertissement <p>Instructions qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles graves ou des dommages matériels causés par un mauvais fonctionnement de l'équipement. Elles doivent être respectées pour un fonctionnement sûr.</p>
▲Attention <p>Instructions qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner des blessures ou des dommages matériels causés par un mauvais fonctionnement de l'équipement. Elles doivent être respectées pour un fonctionnement sûr.</p>

▲Avertissement
Utilisateurs avec des stimulateurs cardiaques :
Ce produit émet un flux magnétique à faible niveau. Si vous ressentez quelque chose d'anormal, éloignez-vous du produit et consultez votre médecin.

N'utilisez jamais l'imprimante dans les cas suivants :
Arrêtez d'utiliser l'appareil immédiatement, débranchez l'imprimante et appelez votre représentant d'entretien local pour demander une réparation.
- Des objets métalliques ou des liquides ont été renversés à l'intérieur de l'imprimante.
- L'imprimante émet de la fumée, des odeurs ou des bruits inhabituels.
- Le cordon d'alimentation ou la fiche surchauffent ou sont cassés, tordus ou endommagés d'une manière ou d'une autre.

Le non-respect de ce qui suit peut entraîner un incendie, une électrocution ou une blessure :
- Ne placez jamais le produit à proximité de solvants inflammables comme de l'alcool ou du diluant.
- N'ouvrez ou ne modifiez jamais l'imprimante.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation/les câbles fournis avec votre imprimante. N'utilisez jamais ces câbles avec d'autres appareils.
- Ne branchez jamais l'imprimante sur des tensions ou des fréquences autres que celles spécifiées.
- Branchez complètement le cordon d'alimentation dans la prise.
- Ne branchez ou ne débranchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'endommagez jamais le cordon d'alimentation en le tordant, en le liant, en l'attachant, en le tirant ou en le pliant excessivement.
- Ne placez jamais d'objets lourds sur le cordon d'alimentation.
- Ne branchez jamais plusieurs cordons d'alimentation sur une même prise.
- N'utilisez jamais plusieurs rallonges.
- Ne laissez jamais l'imprimante branchée en cas d'orages.
- Débranchez toujours le cordon d'alimentation et les câbles lors du nettoyage.
- N'utilisez jamais d'aérosols inflammables ni de liquides comme de l'alcool ou de diluant pour le nettoyage.
- Débranchez le cordon d'alimentation une fois par mois pour vérifier s'il n'est pas en surchauffe, rouillé, plié, rayé, fendu ou endommagé.

▲Attention
- Ne placez jamais vos mains à l'intérieur de l'imprimante pendant l'impression.
- Ne touchez jamais la tête d'impression ou les autres pièces métalliques immédiatement après l'impression.

Encre
- Gardez l'encre hors de portée des enfants.
- Si vous lèchez ou avalez de l'encre accidentellement, rincez-vous la bouche et buvez un ou deux verres d'eau. En cas d'irritation ou de gêne, consultez immédiatement un médecin.
- En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement avec de l'eau. Si de l'encre entre en contact avec votre peau, lavez-vous immédiatement avec de l'eau et du savon. Si l'irritation des yeux ou de la peau persiste, consultez immédiatement un médecin.

Déplacement de l'imprimante
Ne placez jamais l'imprimante à proximité de la cassette. Tenez l'imprimante par ses côtés et portez-la des deux mains.

Alimentation
- Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation lorsque le témoin MARCHE est allumé. Cela risque d'endommager la tête d'impression et de nuire à la qualité d'impression. Éteignez l'imprimante et vérifiez que le témoin MARCHE est éteint avant de débrancher l'imprimante.
- N'éteignez jamais l'imprimante pendant l'impression. Les données d'impression peuvent rester dans la mémoire de l'imprimante, empêchant ainsi les nouvelles tâches d'impression.

Utilisation de ce produit dans d'autres pays ou régions
Ce produit est spécifiquement conçu pour être utilisé dans le pays où il a été acheté et ne peut pas être utilisé dans d'autres pays ou régions qui dépendent de leurs lois et de leurs réglementations locales. Veuillez noter que Canon ne devrait pas être tenu responsable des pénalités qui seraient causées par l'utilisation de ce produit dans ces pays ou régions.

Réparation, prêt ou élimination de l'imprimante
Si vous avez saisi des données personnelles, des mots de passe et/ou d'autres informations sensibles sur l'imprimante, ces informations peuvent être stockées dans l'imprimante. Lors de l'envoi de l'imprimante pour réparation, prêt ou transfert de l'imprimante à une autre personne ou mise au rebut de l'imprimante, réinitialisez l'imprimante aux paramètres d'usine par défaut pour supprimer ces informations et empêcher les tiers d'y accéder. Reportez-vous au Manuel en ligne pour plus d'informations.

Avis d'ordre général
- La tête d'impression risque de sécher et les buses de se boucher si l'imprimante n'est pas utilisée pendant une longue période. Il est recommandé de faire une impression au moins une fois par mois.
- Si l'absorbeur d'encre est plein, une erreur s'affichera et l'absorbeur d'encre doit être remplacé. Contactez le centre de service Canon local pour demander une réparation.
- L'encre couleurr peut également être consommée pendant l'impression en noir et blanc en fonction du type de support utilisé et des paramètres de l'imprimante.
- La plaque signalétique est située au bas du produit.

À propos des consommables
Les consommables (cartouches d'encre / cartouches FINE) sont disponibles pendant 5 ans après l'arrêt de la fabrication de l'imprimante.

Marques
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, le logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- IOS est une marque ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays, et est utilisé sous licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps et Google Analytics sont des marques déposées ou des marques commerciales de Google Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google LLC.

UK Информация щодо безпеки й важливі відомості
Цей посібник містить важливі повідомлення та заходи безпеки щодо вашого принтера. Будь ласка, зберігайте цей посібник для використання в майбутньому. Не використовуйте принтер у способи, відмінні від описаних у доданому посібнику, оскільки це може призвести до виникнення пожежі, ураження електричним струмом або до інших неочікуваних нещасних випадків. Знаки та оголошення стандартів безпеки дієсні лише для підтримуваних напруг та частот у відповідних країнах або регіонах.

Примітка.
- Щодо інформації про проблеми, не висвітлені в цьому посібнику, звертайтеся до Онлайнового посібника.
- Найновіша інформація, що стосується вашого принтера, доступна на веб-сайті Canon.

Символи, які використовуються в цьому посібнику

▲Застереження <p>Інструкції, ігнорування яких може призвести до смерті, серйозних травм або матеріальних збитків, викликаних неправильною роботою обладнання. Ці вказівки необхідно виконувати для безпечної роботи обладнання.</p>
▲Увага! <p>Інструкції, ігнорування яких може призвести до травмування або матеріальних збитків, викликаних неправильною роботою обладнання. Ці вказівки необхідно виконувати для безпечної роботи обладнання.</p>

▲Застереження
Користувачам з кардіостимуляторами:
Цей вибір випромінює низькочастотний магнітний потік. Якщо ви відчуваєте відчilenня від нурми, будь ласка, відійдіть від виробу та зверніться до лікаря.

Не використовуйте принтер у таких випадках:
Негайно припиніть використання, від'єднайте принтер від живлення та зверніться до представника вашого місцевого сервісного центру за ремонтом.
- Металеві предмети або рідини потрапили всередину принтера.
- Принтер виділяє дим, дивні запахи або створює незвичайні шуми.
- Шнур живлення або вилка переріпіт чи зламані, зігнуті чи пошкоджені в будь-який інший спосіб.

Недотримання наведеного нижче може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травмування:
- Не розташовуйте виріб поблизу легкозаймистих розчинників, таких як спирт або розріджувач.
- Не відкривайте та не модифікуйте принтер.
- Використовуйте лише шнур живлення/кабелі, що постачаються в комплекті вашого принтера. Не використовуйте ці кабелі з іншими пристроями.
- Не під'єднуйте до електромережі з напругами або частотами, відмінними від зазначених.
- Повністю вставляйте шнур живлення в роз'єм.
- Не вставляйте та не від'єднуйте шнур живлення вологими руками.
- Не псуйте шнур живлення перекручуванням, зчепленням, перев'язуванням, натягуванням чи надмірним згинанням.
- Не розташовуйте важкі предмети на шнурі живлення.
- Не під'єднуйте декілька шнурів живлення до однієї електричної розетки. Не використовуйте декілька подовжувальних шнурів.
- Не залишайте принтер під'єднаним під час грози.
- Завжди від'єднуйте шнур живлення та кабелі під час чищення. Не використовуйте для чищення легкозаймисті аерозолі або рідини, такі як спирт або розріджувачі.
- Від'єднуйте шнур живлення раз на місяць, щоб перевірити, що він не переривається, не іржавій, не зігнутий, не подраний, не тріснутий або не пошкоджений іншим чином.

▲Увага!

- Не вставляйте руки в принтер під час друку.
- Не торкайтеся друкуючої головки або інших металевих частин одразу після друку.

Чорнило
- Зберігайте чорнила в недоступному для дітей місці.
- Якщо ви випадково лизнули або проковтнули чорнило, прополосніть ротову порожнину та випийте одну або дві склянки води. Якщо з'явилася подразнення або дискомфорт, негайно зверніться за медичною консультацією.
- У разі потрапляння чорнила в очі негайно промийте їх водою. У разі потрапляння чорнила на шкіру негайно промийте її милом та водою. Якщо подразнення очей або шкіри зберігається, негайно зверніться за медичною консультацією.

Переміщення принтера
Не тримайте принтер за касету. Тримайте принтер за бічні сторони та переносьте його двома руками.

Живлення
- Не від'єднуйте шнур живлення при ввімкненому індикаторі УВМК. Це може пошкодити друкуючу головку та погіршити якість друку. Вимкніть принтер і переконайтеся, що індикатор УВМК, вимкнений, перед тим як від'єднати принтер.
- Не вимикайте принтер під час друку. Дані друку можуть залишитись у пам'яті принтера, блокуючи нові завдання друку.

Використання цього виробу в інших країнах чи регіонах
Цей вибір спеціально розроблений для використання в країні або регіоні, де він був придбаний. Його не можна використовувати в інших країнах або регіонах залежно від їх місцевих законів та регулювань. Зауважте, що Canon не несе відповідальності за покaranня, що спричинені використанням цього виробу в таких країнах або регіонах.

Ремонт, оренда та утилізація принтера
Якщо ви вводили особисті дані, паролі та/або іншу конфіденційну інформацію в принтер, така інформація може зберігатися в принтері. Якщо ви надіслали принтер для ремонту, передайте в оренду або іншій особі, утилізуєте його, скиньте принтер до заводських налаштувань за замовчуванням, щоб видалити цю інформацію та запобігти її отриманню сторонніми особами. Щодо детальнішої інформації зверніться до Онлайнового посібника.

Загальні повідомлення
- Друкуюча головка може засохнути, а сопла забитися, якщо принтер не використовувався протягом тривалого часу. Рекомендовано друкувати прийнятні раз на місяць.
- Якщо поглинач відпрацьованих чорнил заповниться, з'явиться повідомлення про помилку, і його необхідно замінити. Зверніться до вашого місцевого сервісного центру Canon за ремонтом.
- Також можливе споживання кольорових чорнил при чорно-білому друці залежно від титру носія, що використовується, та налаштувань принтера.
- Таблиця з технічними даними розташована на нижній частині виробу.

Про витратні матеріали
Витратні матеріали (чорнильний / картридж FINE) доступні протягом 5 років після завершення випуску принтера.

Товарні знаки
- Windows є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Windows Vista є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Internet Explorer є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, логотип AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone та iPod touch є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
- IOS є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою корпорації Cisco у США та інших країнах і використовується за ліцензією.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps та Google Analytics є зареєстрованими торговельними марками або торговельними марками Google Inc. Google Play та логотип Google Play є торговельними марками Google LLC.

RU Информация о безопасности и важные сведения

Данное руководство содержит важные уведомления и меры предосторожности, касающиеся Вашего принтера. Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования. Используйте принтер только по назначению (как описано в сопроводительных руководствах), так как использование для других целей может привести к возгоранию, поражению электрическим током или другим неожиданным несчастным случаям. Знаки стандартов безопасности и декларации безопасности действительны только для поддерживаемых напряжений и частот в странах или регионах, где используется изделие.

Примечание:
- Обратитесь к Онлайн-руководству за информацией о проблемах, не описанных в этом руководстве.
- Новейшая информация, касающаяся Вашего принтера, доступна на веб-сайте Canon.

Источник питания
- Не отсоединяйте шнур питания, когда горит индикатор ВКЛ. Это может привести к повреждению питающей головки и ухудшить качество печати. Выключите принтер и убедитесь, что индикатор ВКЛ не горит, прежде чем отключить принтер.
- Не выключайте принтер во время печати. Данные печати могут быть сохранены в памяти принтера, что помешает установке новых заданий печати.

Использование этого изделия в других странах или регионах
Данное изделие специально разработано для использования в стране или регионе, где оно было приобретено, и его нельзя использовать в других странах или регионах в зависимости от их местных законов и правил.

Обратите внимание, что Canon не несет ответственности за наложение штрафов, которые будут выписаны вследствие использования данного изделия в таких странах или регионах.

Ремонт, выдача во временное пользование или утилизация принтера

Если Вы ввели личные данные, паролі и/или другую конфиденциальную информацию в принтер, такая информация может быть сохранена в принтере. При отправке принтера в ремонт, предоставляя или передавая принтер другому лицу или утилизируя принтер, сбросьте настройки до заводских настроек по умолчанию, чтобы удалить эту информацию и предотвратить доступ третьих лиц к ней. Подробнее см. в онлайн-руководстве.

Общие уведомления
- Печатающая головка может высохнуть, а сопла могут засориться, если принтер не используется в течение длительного времени. Рекомендуется печатать не реже одного раза в месяц.
- Если абсорбер чернил переполнится, будет выведено сообщение об ошибке. В таком случае абсорбер чернил необходимо заменить. Обратитесь в местный сервисный центр Canon для ремонта.
- Цветные чернила также могут расходоваться во время черно-белой печати в зависимости от типа используемого носителя и настроек принтера.
- Заводская табличка расположена в нижней части изделия.

Расходные материалы
Расходные материалы (чернильные контейнеры / картриджи FINE) доступны в течение 5 лет после завершения выпуска принтера.

Товарные знаки
- Windows является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Windows Vista является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и/или других странах.
- Internet Explorer является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком Microsoft Corporation в США и других странах.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, логотип AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone и iPod touch являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- IOS является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Cisco в США, других странах и используется по лицензии.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps и Google Analytics являются либо зарегистрированными торговыми знаками, либо торговыми знаками Google Inc. Google Play и логотип Google Play являются торговыми знаками Google LLC.

RU Описание требований Евразийского экономического союза

▲Меры предосторожности

Прочтите данные правила техники безопасности, чтобы обеспечить безопасное использование принтера. Не пытайтесь использовать принтер каким-либо способом, не описанным здесь или в сопроводжающих руководствах. Это может привести к непредвиденным поломкам, возгоранию или поражению электрическим током.

Обратитесь к Онлайн-руководству за информацией о проблемах, не описанных в этом руководстве.

▲Предупреждение <p>Игнорирование инструкций может привести к летальному исходу, серьезной травме или материальному ущербу вследствие некорректной эксплуатации оборудования. Они должны соблюдаться для обеспечения безопасной работы.</p>
▲Осторожно! <p>Игнорирование инструкций может привести к травме или материальному ущербу вследствие некорректной эксплуатации оборудования. Они должны соблюдаться для обеспечения безопасной работы.</p>

▲Предупреждение
Пользователи с кардиостимуляторами:
Это изделие излучает магнитный поток низкого уровня. Если Вы плохо себя чувствуете, отойдите от устройства и немедленно обратитесь к врачу.

Не используйте принтер в следующих случаях:
Немедленно прекратите использование, отсоедините принтер от сети и позвоните местному представителю службы поддержки для выполнения ремонта.

- Металлические предметы или жидкости попали внутрь принтера.
- Принтер испускает дым, необычные запахи или создает нехарактерные шумы.
- Кабель питания или вилка перегреты или сломаны, согнуты или повреждены каким-либо другим образом.

Несоблюдение следующих требований может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травме:
- Не размещайте продукт вблизи легковоспламеняющихся растворителей, таких как спирт или растворитель.
- Не открывайте и не модифицируйте принтер.
- Используйте только шнур питания/кабели, прилагаемые к принтеру. Не используйте эти кабели с другими устройствами.
- Не подключайте устройство к источникам напряжения или частот, отличных от указанных.
- Полностью вставьте шнур питания в гнездо.
- Не вставляйте и не отсоединяйте шнур питания влажными руками.
- Не повредите шнур питания скручивая, связывая, привязывая, потягивая или чрезмерно изгибая его.
- Не кладите тяжелые предметы на шнур питания.
- Не подключайте несколько шнуров питания к одной электрической розетке. Не используйте несколько удлинителей.
- Не оставляйте принтер включенным во время грозы.
- Всегда отключайте шнур питания и кабели во время очистки. Не используйте легковоспламеняющиеся аэрозоли или жидкости, такие как спирт или разбавители для очистки.
- Отключайте шнур питания один раз в месяц, чтобы убедиться, что он не перегрелся, не заржавел, не погнут, не поцарапан, не разломан и не поврежден иным образом.

▲Осторожно!

- Во время печати не кладите руки внутрь принтера.
- Не прикасайтесь к печатающей головке или другим металлическим деталям сразу после выполнения печати.

Чернила
- Храните чернила в недоступном для детей месте.
- Если чернила случайно попали на слизистую или при проглатывании, промойте рот и выпейте один или два стакана воды. При возникновении болезненных или неприятных ощущений немедленно обратитесь к врачу.
- Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой. Если чернила попали на кожу, немедленно смойте их водой с мылом. Если раздражение глаз или кожи не проходит, немедленно обратитесь к врачу.

Перемещение принтера
Не держите принтер за касету. Держите принтер обеими руками с обеих сторон.

Более подробная информация об импортерах из Беларуси, Казакстана, Армении и Кыргызстана указана на упаковочной коробке.

Месяц и год производства указаны на упаковочной коробке или на самом принтере.

Утилизация продукции
Данную продукцию следует утилизировать должным образом, в соответствии с действующим национальным и местным законодательством.

Общие технические характеристики	
Разрешение печати (точек/дюйм)	4800 (по горизонтали) x 1200 (по вертикали)
Интерфейс	USB-порт: Hi-Speed USB <p>Порт локальной сети: Беспроводная локальная сеть IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b <p>Для телефонной линии (разъем телефонной линии): Super G3, G3</p></p>
Ширина печати	203,2 мм / 8 дюймов <p>(для печати без полей: 216 мм / 8,5 дюйма)</p>
Условия эксплуатации	Температура: от 5 до 35 °C (от 41 до 95 °F) <p>Относительная влажность: от 10 до 90 % (без образования конденсата)</p>
Условия хранения	Температура: от 0 до 40 °C (от 32 до 104 °F) <p>Относительная влажность: от 5 до 95 % (без образования конденсата)</p>
Электропитание	Переменный ток напряжением 100—240 В и частотой 50/60 Гц, 0,5 А <p>(Шнур питания, входящий в комплект поставки, предназначен для использования только в стране или регионе покупки.)</p>
Потребляемая мощность	Печать (копирование): 8 Вт макс. <p>Ожидание (минимум): 0,9 Вт макс. <p>В выключенном состоянии: 0,2 Вт макс.</p></p>
Внешние габаритные размеры	Прибл. 435 (Ш) x 295 (Г) x 189 (В) мм <p>Прибл. 17,2 (Ш) x 11,7 (Г) x 7,5 (В) дюйма</p>
Вес	Прибл. 5,9 кг (прибл. 13,0 фунта)
Картридж FINE компании Canon	Всего 1280 сопла (320 сопел ВК, по 320 сопла С/М/У)

СДЕЛАНО ВО ВЬЕТНАМЕ
ООО «Канон Ру»
Россия, г. Москва, 109028, Серебряническая набережная, д. 29

