

Adaptateur de Monture / Multiplicateur de focale

(pour les objectifs RH/EF)

Procédure de mise à jour du micrologiciel

Dans ce document, X.X.X (où X est un nombre) indique la version du micrologiciel.

Marques déposées

Les noms de sociétés et noms de produits, etc., qui apparaissent dans ce document représentent les marques déposées des sociétés respectives.



Précautions de mise à jour du micrologiciel

- Afin de procéder à la mise à jour du micrologiciel, un appareil photo et un objectif compatibles à l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale sont nécessaires.
- Si l'alimentation est coupée lors de la mise à jour du micrologiciel, l'appareil photo peut ne pas fonctionner correctement.
 - Veillez à utiliser une batterie entièrement chargée, une batterie dédiée, ou un kit d'adaptateur secteur pour alimenter l'appareil photo.
 - Veillez impérativement à ne pas éteindre l'appareil photo en tournant le commutateur pendant la mise à jour du micrologiciel. Si vous utilisez une source d'alimentation domestique, faites attention aux coupures de courant.
 - Pendant la mise à jour du micrologiciel, veillez à ne pas ouvrir le couvercle du logement de la carte.
- Pendant la mise à jour du micrologiciel, veillez à n'appuyer sur aucun bouton, ni tourner les commutateurs ou molettes de l'appareil photo.
- Pendant la mise à jour du micrologiciel, ne retirez jamais l'objectif, l'adaptateur de monture ou le multiplicateur de focale.
- Le micrologiciel de l'adaptateur et du multiplicateur ne peut pas être mis à jour à l'aide de EOS Utility.
- Si vous n'avez pas d'appareil photo ou d'objectif adapté à la mise à jour du micrologiciel de l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale, veuillez contacter un centre de service après-vente Canon.

Préparation de la mise à jour du micrologiciel

Les éléments suivants sont nécessaires pour effectuer la mise à jour du micrologiciel. Veuillez préparer ces éléments avant d'effectuer la mise à jour.

Adaptateur de Monture / Multiplicateur de focale	Adaptateur de monture/multiplicateur de focale dont le micrologiciel sera mis à jour.
Objectif	Un objectif compatible avec l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale dont le micrologiciel sera mis à jour. *Veuillez consulter le mode d'emploi ou le site web.
Appareil photo	Un appareil photo compatible à l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale dont le micrologiciel sera mis à jour. *Veuillez consulter le tableau ci-dessous indiquant les appareils photo compatibles avec chaque monture.
Source d'alimentation	Une batterie dédiée entièrement chargée ou un kit d'adaptateur secteur dédié
Carte	Carte mémoire compatible avec l'appareil photo utilisé Veuillez consulter le mode d'emploi de l'appareil photo correspondant pour plus d'informations sur les cartes mémoire prises en charge.
Lecteur de carte	Un lecteur de carte disponible dans le commerce (ou un lecteur de carte sur PC)
Fichier de mise à jour du micrologiciel	Fichier du micrologiciel téléchargé (ext. : lfu/afu)

- Appareils photo compatibles avec chaque monture

Adaptateur de monture /multiplicateur de focale dont le micrologiciel sera mis à jour	Appareils photo pris en charge
Monture EF	Appareils photo reflex numériques ^{※1} , Appareils photo sans miroir ^{*2} , Appareils photos numériques cinématographiques (monture EF)
Monture EF-M	Appareils photo sans miroir (série EOS-M)
Monture RF	Appareils photo sans miroir (série EOS-R) Appareils photos cinématographiques numériques (monture RF)

※1 Les appareils photo qui peuvent être utilisés pour effectuer la mise à jour du micrologiciel de l'objectif sont les appareils photo de la série EOS commercialisés en 2012 ou ultérieurement. (Ceci ne s'applique pas à EOS Kiss X70, EOS Kiss X80 et EOS 60D.)

※2 Si un adaptateur de montage est utilisé

Mise à jour du micrologiciel de l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale

Le fonctionnement de l'appareil photo et les formats d'affichage et structure du menu diffèrent selon le modèle de l'appareil photo. Veuillez vous reporter au mode d'emploi de l'appareil photo.

Copiez le micrologiciel sur la carte

1. Initialisez la carte avec l'appareil photo.
Voir le mode d'emploi de l'appareil pour obtenir des informations sur la procédure d'initialisation de la carte.
2. Insérez la carte dans le lecteur de carte, et copiez le fichier du micrologiciel téléchargé (extension : lfu, afu) dans le dossier racine de la carte.

Mettez à jour le micrologiciel

*Pour les appareils photo numériques cinématographiques, certains fonctionnements de l'appareil photo et certains affichages de menu sont différents.

1. Retirez la carte du lecteur de carte, et insérez-la dans l'appareil photo.
2. Fixez l'appareil photo et l'objectif à l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale.
*Pour la fixation de l'adaptateur de monture /multiplicateur de focale, veuillez vous référer au mode d'emploi.
3. Allumez l'appareil photo, et réglez-le sur l'un des modes de prise de vue : P/Tv/Av/M
*Pour les appareils photo numériques cinématographiques, mettez l'appareil photo sous tension dans **Mode appareil photo**.
4. Appuyez sur le bouton **<MENU>** pour afficher le menu.
5. Sélectionnez [**Micrologiciel Ver.X.X.X**] de l'onglet **<Configuration>** du menu, puis appuyez sur le bouton **<SET>**.
*Pour les appareils photo numériques cinématographiques, sélectionnez [**Micrologiciel**] dans **<Configuration Système>**, puis appuyez sur la touche **<RÉGLAGE>**.
6. La version du micrologiciel de l'appareil photo, de l'objectif et de l'adaptateur/multiplicateur de focale s'affiche. Sélectionnez [**Adaptateur de monture**] et appuyez sur le bouton **<SET>**

Mise à jour du micrologiciel de l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale

7. L'écran de mise à jour du micrologiciel de l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale s'affiche. Sélectionnez **[OK]** et appuyez sur le bouton **<SET>**.

Si cet écran ne s'affiche pas, le micrologiciel peut ne pas avoir été correctement copié sur la carte. Veuillez recommencer à partir de l'étape « Copier le micrologiciel sur la carte » sur cette page. Veuillez vérifier si l'appareil est bien compatible avec l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale faisant l'objet de la mise à jour du micrologiciel.

8. Le nom du fichier de mise à jour du micrologiciel s'affiche ; appuyez sur le bouton **<SET>**.

Si l'élément de menu est grisé et ne peut pas être sélectionné ou si un message s'affiche, il est possible que l'appareil photo ne prenne pas en charge la mise à jour du micrologiciel, que l'appareil photo n'exécute pas la dernière version du micrologiciel ou que le micrologiciel n'est pas enregistré sur la carte mémoire insérée dans l'appareil photo. Par conséquent, vérifiez la carte mémoire et répétez la procédure à partir de l'étape 1,

9. Vérifiez l'écran affiché, sélectionnez **[OK]** et appuyez sur le bouton **<SET>**. Appuyer sur le bouton **<SET>** pour lancer la mise à jour du micrologiciel. Pendant la mise à jour, ne surtout pas éteindre l'appareil photo ni appuyer sur les boutons. Cela risquerait de provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil photo, de l'objectif, et de l'adaptateur de monture/multiplicateur de focale.

Dans le cas peu probable où une erreur se produit pendant la mise à jour du micrologiciel, retirez la batterie et arrêtez la procédure de mise à jour. Vérifiez le niveau de charge de la batterie et le micrologiciel sur la carte, et s'il n'y a aucun problème, reprenez la procédure depuis le début. Si la procédure de mise à jour ne peut pas être exécutée correctement, veuillez contacter le centre de service après-vente Canon.

10. Vérifiez l'écran de mise à jour terminée, et appuyez sur le bouton **<SET>**.
11. Éteignez l'appareil photo, retirez la batterie et assurez-vous d'attendre au moins deux secondes avant de réinsérer la batterie et de rallumer de l'appareil photo.

Remarque : Même si l'appareil est déjà éteint, retirez la batterie et attendez plus de deux secondes avant de la réinsérer, puis rallumez l'appareil.

Ceci met fin à la procédure de mise à jour du micrologiciel. Veuillez initialiser la carte avant de l'utiliser.