PowerShot A2000 IS

使用者指南



数码相机

PowerShot A2000 IS

相机使用者指南



使用说明书

在使用本产品之前,请务必先仔细阅读本使用说明书。 请务必妥善保管好本书,以便日后能随时查阅。 请在充分理解内容的基础上,正确使用。

Canon

原 产 地:中国 进口 商:佳能(中国)有限公司 进口商地址:北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 15 层 邮编 100005

中文



修订:2008.11

CDI-C260-010

© CANON INC. 2008

PRINTED IN CHINA

请检查包装内物件

本相机包装内含有以下物件,如有缺失,请向购买本相机的零售店查询。



相机



界面连接线 IFC-400PCU



佳能数码相机解决方案光盘

保修卡 / 产品合格证

使用者指南 本指南



直接打印使用者指南

若要将相机连接到打印机,进行打印时,请阅读本指南。



软件入门指南

若要将相机连接到计算机时,请阅读本指南。 解说如何安装及使用佳能数码相机解决方案光盘的软件。



下载 ZoomBrowser EX/ImageBrowser 软件指南 (PDF): http://web.canon.jp/imaging/information-e.htm

•请用随机附送的存储卡,试用新相机的功能,并拍几张测试图像。

• 计算机必须安装了 Adobe Reader, 才能阅读 PDF 手册。



AA (5号) 碱性电池 (x2)



影音连接线 AVC-DC400



存储卡 (32MB)



WS-DC5

本指南的编写常规

- []内文字,表示显示在屏幕画面的文字。
- 相机上各个按钮,分别用以下图标表示。



- ②:各常见疑难问题的解决方法。
- \vec{a}: 深入了解相机性能的提示。
- ①: 防止出现故障的警示。
- 🔊 : 补充说明。
- (第 xx 页):xx 是参考页码。
- 本指南说明各功能,皆以默认值作为设定,另有注明者除外。
- 本相机可使用多种型号的存储卡,本指南通称其为存储卡。

试拍

首先拍摄几张试测照片,并播放出来,查看摄录图像是否正确妥当。敬请留 意,因相机或附件(包括存储卡)的故障,导致无法拍摄图像,或拍摄的图 像无法用机器读取而造成的任何损失,佳能有限公司、其子公司及分支机 构、及经销商皆不负赔偿责任。

侵犯版权警告

敬请注意,佳能数码相机仅供个人使用,绝不应用作侵犯或触犯国内外版权 法规之用途。并请留意,有些情况下,使用相机或其他器材,复制表演活 动、展览或商业资产等,即使仅供个人使用,亦有可能触犯版权法或其他法 律权利。

保修限制

本相机的保修服务仅在原销售国家 / 地区有效。若旅外期间相机发生故障, 请将相机携回原售地国家, 然后要求当地佳能热线中心,提供保修服务。

有关佳能热线中心的联系资料, 请查阅本产品合格证上的佳能 (中国) 网站 或佳能热线中心的相关信息。

LCD 液晶显示屏

LCD 液晶显示屏是以极高度精密的工艺制造而成,超过 99.99% 的像素符合规格,仅偶有不良像素出现亮点或黑点的情况,但相机并非损坏,而且亦不影响拍摄所录制的图像。

相机的机身温度

请留意,长时间使用相机,其机身可能会发热,相机并非发生故障。





捕捉美好时光,留下难忘回忆



要查询何事?

拍摄										
 拍摄, 享受排 提供答 拍掛 	让相机的 自照乐趣 各式各样地	∃行设定 (简易模式) 汤景拍摄模式 勿像) t	 	 	 	 		 . 55	22 54 –58
#ITE () ()	人像 [55页]	夜景拍摄 (第55页)	ル童和宠物 (第55页)	b) (第5	滩 7页)		雪 (第5	, 景 7页)	
- 拍掛	長美丽风景	己								
	风景 (第55页)	夜 (第:	人 了页)	札 (第	直物 57页)		<u>(</u>)	日落 第57]	; 页)	
- 拍掛	展其他场景	己								
	室内 (第56页)	y (第	3火 58页)	水 (第	族馆 58页)		(IS 低光 第58	0 照页)	
 対焦子 不适月 连我一 照片カ 拍摄料 	- 面部 月闪光灯打 - 起拍入镇 口上日期明 持写镜头	白摄的场合(意头(自拍) 寸间 〔 关闭闪光: 〕.....	 灯) 	 	· · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · ·	· ·	80 59 60 63 64
 拍摄者 更改排 连续排 	ど旧褐黄色 自摄的照片 自摄	色调或黑白照 十大小(录制	8片... 1像素).	· · ·	· · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · ·	· ·	· ·	75 70 69

h.,

 $T \sim$

观看

观赏我的照片.												24
自动播放照片	(幻灯片)										98
在电视机上观算	赏照片.											100
快速搜寻照片.												94
删除照片										25	,	101
保护照片免遭意	意外删除											102

拍摄 / 观看短片

●拍摄短片。											 28
● 观赏短片 .											 30

打印

● 轻轻松松打印照片.	•					•			·	l		·	26	3

第一章至第三章说明本相机的基本操作方法,及各种经常使用的功能。第四 章至第九章说明各种高级功能,若按序阅读更能掌握相机的性能。

请检查包装内物件	2
本指南的编写常规	3
请先读本文	4
要查询何事?	6
安全注意事项	10
LCD 液晶显示屏注意事项	12

1入门指南	13
装入电池及存储卡	14
设定日期及时间	18
设定显示的语言	20
按快门按钮的方法	21
拍照	
观看图像	24
删除图像	
打印图像	
拍摄短片	
观看短片	
将图像传送到计算机	
各种附件	
另外购买的附件	

2 深入了解	39
部件指南	40
各种指示灯	42
节电功能(自动关闭电源)	42
屏幕画面上显示的信息	43
切换显示方式	45
功能(FUNC.) 菜单 - 基本操作	46
各种 MENU(菜单)功能-基本操作	47
重设相机的设置	48
将存储卡格式化	49
更改声音的设定	51
更改显示图像的时间	52

3	特殊场景拍摄法和常用功能 用法	能的 53
•	享受拍照乐趣 (简易模式)	54
拍	聂多种场景	55
SC	N 拍摄特殊场景	56
۲	关闭闪光灯	59
4	开启闪光灯	59
ঙ	自拍的使用法	60
将	远处主体拉近	61
05	└加上日期及时间	63
	特写镜头(微距)的拍摄方法.	64
	远处主体的拍摄方法	65

4 随心所欲任由设定	. 67
P 使用程序式 AE 拍摄的方法	68
❑ 连续拍摄	69
更改记录像素(图像大小)	70
更改图像质量(压缩率)	70
更改 ISO 感光度	72
调整色调(白平衡)	73
调整亮度 (曝光补偿)	74
更改图像的色调 (我的色彩)	75
改变画面构图(对焦锁)	76
使用电视机拍摄的方法	77
ⓒ 自拍的自定义方法	78

5	深入了解相机性能	79
更词	收自动对焦框	80
检查	查对焦情况及人物的表情 (自动对焦点放大)	
[]	选定面部进行对焦 (面部选择和追踪对焦)	

拍摄后立刻查看对焦情况

(查看对焦点)	84
更改测光模式	85
AFL 使用自动对焦锁拍摄的方法	85
AEL 使用自动曝光锁拍摄的方法	86
FEL 使用闪光曝光锁拍摄的方法	87
降低快门速度(慢速快门模式)	88

6 短片拍摄功能五花八门...89

	90
更改短片 匣 的图像质量	90
锁住曝光设置来拍摄短片	91
其他拍摄功能	92
播放功能	92

7 使用多种播放功能和其他功能 93

快速查找图像	94
按类别整理图像(我的类别).	96
Q 放大图像	97
	98
检查对焦情况及人物的表情	
(查看对焦点画面)	99
在电视机上观看图像	100
📱 更改图像切换效果	101
☞ 删除全部图像	101
О┓ 保护图像	102
3 调整图像大小	103
@ 旋转图像	104
廖 校正红眼效应	105
附加声音记录	107
传输图像到计算机	108
	109
指定打印图像 (DPOF)	111

8 量身设置您的相机

		٠	•	•	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	٠		'	
Ş	更改	IJ	h	能	ŝ	的	17	庁	ž	£														 1	1	8
Ş	更改	抈	ŧ	损	IJ	功	É	Ě																 1	2	1

9 实用的相机操作信息.....125 使用家用电源 126

	120
使用附加闪光灯	126
谨慎处理事项	127
您认为发生了问题	128
错误提示	132
各拍摄模式下可使用的功能	134
各种菜单	136
规格	140
索引	142

安全注意事项

- 使用相机之前,请您务必阅读以下安全注意事项,而且操作相机时,务必请使用正确 的方法。
- 以下数页的安全注意事项,旨在避免您本人或他人的身体受伤,或器材遭受损坏。
- 亦请查阅本指南,并包括另购附件的指南。



▲ 警告事项

器材

- 请将本器材存放在儿童及婴儿无法触及的地方。
 吊带:儿童遭吊带缠绕脖子,可能会窒息。
 存储卡、日期电池:意外吞入会生危险。一旦发生这种情况,请立即送往医院治疗。
- 切勿在接近人眼的近距离,起动闪光灯。 闪光灯发出的强光照射下,可能会伤害视觉。请特别留意,使用闪光灯时,需离开婴儿至少一米距离。
- 器材内未经本指南清楚指定的部分,切勿企图拆开或改装。
- 如果相机跌坏或损坏,请勿触摸相机内部,免生危险遭受伤害。
- 如果相机出现冒烟、发出异味、或异状,请即刻停止操作。
- 切勿让液体或异物进入相机。
 这可能会导致起火或电击。
 如果液体或异物接触到相机,请立即关闭相机电源,并取出电池。
- 切勿使用有机溶剂来清洁器材,例如酒精、挥发油或稀释剂等。
- 只能使用本公司推荐的电源。

电池

- 只能使用本公司推荐的电池。
- 切勿在靠近或直接接触火焰的地方安装电池。
- 切勿让电池沾水(例如海水)或其他液体。
- 切勿试图拆开、改装电池,或给电池加热。
- 电池避免跌落或遭受重击。 这可能会引起爆炸或漏液,进而导致火灾、人员受伤及对周边环境造成损害。如发生 电池裂开漏出内物,并接触到眼、口、皮肤或衣物等,请立即用清水冲洗,并送医院 治疗。
- 丢弃电池之前,请先用胶带或绝缘物盖住电池接头。
 在废物箱内接触其他金属物,可能导致起火或爆炸。

🛕 注意事项

- 切勿将相机对着强烈光源(太阳等)。
 否则可能会造成相机的图像感应器(CCD)故障或损坏。
- 使用吊带悬挂相机时,应格外小心,切勿敲打相机或受到强烈碰撞。
- 小心切勿碰撞或大力压下相机镜头。
 否则可能导致身体受伤或相机受损。
- 在海滩或大风地方使用相机时,小心勿让尘土进入相机。
 否则会导致相机故障。
- 避免在以下地方使用、放置或储存相机:
 - 强烈阳光照射的地方。
 - 温度高过 40°C (104°F) 的地方。
 - 非常潮湿或灰尘弥漫的地方。

否则会导致泄漏、 过热、爆炸,造成起火、烧伤或受伤。高温也会令相机外壳变形。

• 不使用相机时,请取出电池,另外存放。

如果电池留在相机内,电池可能会泄漏而损坏相机

 闪光灯表面黏附着泥土、灰尘或其他物体时,或闪光灯被手指或衣物遮盖住时,切勿 使用闪光灯。

否则会造成相机故障。

LCD 液晶显示屏注意事项

- 坐下时,切勿将相机放在裤袋内。
 否则会令相机故障或 LCD 显示屏受损。
- 将相机放入皮包时,请留意勿让硬物触碰LCD显示屏。 如有此情况,可能会令相机故障或LCD显示屏受损。
- 切勿将附件悬挂在吊带上。
 否则会令相机故障或 LCD 显示屏受损。

入门指南

本章说明如何做好拍摄前的准备工作,及采用 (AUTO) 模式拍摄,以及 如何播放、删除、打印图像。

装上腕带 / 握住相机

• 使用相机期间,穿带上附送的腕带,以免相机跌落地上。

• 握牢相机时,双臂靠紧身体。留意手指不要触碰闪光灯。



装入电池及存储卡

将附送的电池及存储卡装入相机。



- 将贴着标签贴纸的存储卡,依照图示方式 装入,直到听见咔一声为止。
- 请留意存储卡的装入方向要正确,以错误 方向装入,可能会损坏相机。

14

标签贴纸



5 关上仓盖。

 关上仓盖①,以②方向推入并按下,直 到听见咔一声到位为止。

取出存储卡



 按下存储卡,直到听见咔一声,然后松 开,拔起存储卡。 可拍摄的约计次数

电源	碱性电池 (附送)	镍氢电池 (另购)
拍摄次数 *	240	500
播放时间(小时)	8	10

*可拍摄次数基于相机及图像产品协会(CIPA)的计量标准。

•以拍摄环境而定,实际拍摄次数可能较少。

•以使用的碱性电池品牌而定,拍摄次数有所不同。

• 镍氢电池的数值基于完全充电的电池。

可使用的相容电池

AA (5号)碱性电池及佳能 AA (5号) 镍氢电池 (另购) (第36页)。

🕐 可用其他电池吗?

由于电池的性能有所不同,除了上述电池之外,我们不推荐使用其他电池。

🙆 为什么要使用镍氢电池?

它们较碱性电池持久耐用,尤其在寒冷地区。

电池充电指示图标

当电池的电量微弱时,屏幕画面会出现指示图标或提示。如果电池已充电,则不 会出现该图标或提示。

屏幕画面显示	提示摘要
•	电池的电量微弱。准备新电池供相机继续操 作。
"更换电池"	电池已用尽,请装入新电池。

可存入存储卡的约计拍摄张数

存储卡	32 MB(附送)	2 GB	8 GB
拍摄张数	11	749	2994

• 以上数值是以相机的默认设置计算。

•可保存的拍摄张数以相机的设置、拍摄主体及所用的存储卡等情况而定,数量会有不同。



相机在拍摄模式(第22页)时,屏幕画面会出现可保存的拍摄张数。



可保存的拍摄张数

可相容的存储卡

- SD 存储卡
- SDHC 存储卡
- MultiMedia 存储卡
- MMCplus 存储卡
- HC MMCplus 存储卡

🕜 什么是写入保护块?

SD 及 SDHC 存储卡有写入保护块设置。如果该保护块在上锁的位置,屏幕画面会 出现 "存储卡锁起",便不能拍摄或删除图像。



设定日期及时间

首次开启相机的电源时,屏幕画面上即会出现日期/时间的菜单。由于记录 在图像的日期及时间是根据此设置,请做好设定。



设置日期/时间

09.09.2008 10:00 月/日/年

MENU 取消

日期/时间

SET OK

开启相机。

- 按下电源按钮。
- ▶ 屏幕画面上即会出现日期 / 时间的菜单。

2 设定日期及时间。

- 按 按钮,选择要设定的日期或时间。
- 按▲▼ 按钮,选择一个数值。





🕜 确定设置。

- ●按∰按钮。
- ▶ 日期及时间一旦设定妥当后,日期/时间菜 单即会在屏幕画面上消失。

更改日期及时间

日期及时间可按需要更改。







显示菜单。 ● 按 (∞) 按钮。

- 2 在 **1** 标签内,选择 [日期 / 时间]。
 按 ◆ 按钮,点选 **1** 标签。
 - 按 ▲▼ 按钮, 点匹 [] 你金。
 按 ▲▼ 按钮, 洗择 [日期 / 时间], 然后按
 - ∰ 按钮。

更改日期及时间。 ● 依照上页的步骤 2 及 3,更改日期及时间。 ● 关闭菜单,按 按钮。

👔 再次出现日期 / 时间菜单

- 设定正确的日期及时间。如果日期及时间未曾设定,每次开启相机,便会出现此日期/时间菜单。
- •如果取出相机的电池,大约三星期后,便会删除日期/时间的设置。若有此情况,请重新设定日期及时间。



本相机内置一粒可充电的锂电池,以保存日期/时间的设置。相机装入AA (5号)碱性电池或使用交流电转接器(另购),在大约四小时内,可将此 电池充足电。此电池充电,无需开启相机。

设定显示的语言

屏幕画面显示菜单和提示所使用的语言,可作更改。



按快门按钮的方法

快门按钮设有两段快门。若要拍摄对准焦点的图像,请留意,首先轻按快门 按钮至第一段快门(半按快门),进行对焦,然后才全按快门拍摄。



半按快门(轻按至第一段快门)。

- ▶ 相机进行对焦,并自动调整拍摄的必要设置,例如调整亮度和色彩。
- ▶ 相机对焦妥当后,即会响起两声提示音, 并亮起绿灯。

全按快门(按至第二段快门)。



▶ 相机进行拍摄。

如果您按快门时,不中途暂停,而完全按下快门按钮,所拍摄的图像可能 不对焦。

拍照

您只需按下快门按钮,相机便会自动为您做好各种设定(自动模式)。



开启相机。

- 按电源按钮。
- ▶ 即会听见起动声音,并会出现起动图像。
- 再按一次电源按钮,相机便会关闭。

选择拍摄模式。

●将模式转盘设于 AUTO。

替拍摄主体进行画面构图。

将变焦杆朝 [] 方向移动,镜头将主体拉近,使得主体变大。

将变焦杆朝 IIII 移动,镜头将主体推远, 使得主体变小。

⊿ 对焦。

- 轻按快门按钮(半按)进行对焦。
- ▶ 相机对焦妥当后,即响起两声提示音,并 亮起绿色指示灯(开闪光灯时亮橙色灯)。

指示灯



自动对焦框

▶ 绿色自动对焦框会出现在已对焦的主体 上。



与 拍摄。

- 将快门按钮全按到底。
- ▶ 相机会发出快门声,并且拍摄。在低亮度 情况,相机会自动闪起闪光灯。
- ▶ 相机将图像记录入存储卡时,绿色指示灯 会闪动。
- ▶ 屏幕画面会出现图像。当图像显示时,您 可继续拍摄。



为什么相机不发出声音?

若按 按钮开启相机时,便会关闭相机所有声音(提示音仍开)。若要开启声 音,按 按钮,点选 ♀ 标签,然后选择 [静音],接者使用 ◀▶ 按钮,选择 [关]。

即使亮了闪光灯,拍出来的图像还是很昏暗,为什么?

拍摄主体太远了,闪光灯照明不足。需在闪光灯的有效范围内拍摄图像,最大广 角的有效范围(IIII)方向)约是 30 厘米 - 3.5 米,最大长焦的有效范围(IIII)方 向)约是 50 厘米 - 2.0 米。

- 为什么半按快门按钮时,指示灯闪亮橙色灯,而且相机只响一声提示音? 您太靠近拍摄主体了。您要离开主体 50 厘米以上距离。再拍一次,半按快门按 钮时,留意指示灯不闪橙色灯,才拍摄。
- 为什么拍摄时,屏幕画面关闭了?
 闪光灯开始充电时,指示灯会闪亮着橙色灯,而且会关闭屏幕画面。充电完成后,屏幕画面会再次开启。
- 为什么有盏灯会亮起来? 这盏灯是防红眼灯。在黑暗环境使用闪光灯拍摄时,为了要减低红眼效应,该盏灯会亮起。同时,为了辅助对焦,该灯也会亮起(自动对焦辅助光)。

观看图像

可在屏幕画面上,观看拍摄的图像。



🙆 建议摄影新手使用: 🕑 简易模式

(仅需将模式转盘设于)(简易模式),便可让您拍摄及播放图像。此模式对不熟 悉相机的人士最适用,因此推荐给摄影新手使用。



简易模式

将模式转盘设于 🕥。

拍摄。

- 轻按快门按钮(半按),进行对焦。
- ▶ 在对准焦点的主体上,会出现绿色自动对 焦框。
- 将快门按钮全按到底, 拍摄。

观看图像。

- 按 🕨 按钮。
- 按 ◀ 或 ▶ 按钮,显示想要观看的图像。

删除图像

可将挑选图像和删除图像一次处理,请注意,删除的图像不能复原。删除图 像前应格外小心。









设于播放模式。

● 按 ▶ 按钮。

▶ 即出现最后拍摄的图像。

2 挑选要删除的图像。

● 按 ◀ 或 ▶ 按钮挑选一张要删除的图像。

- ₃ 删除图像。
 - 按 ▼ 按钮。
 - 按 ◀ 或 ▶ 按钮,选择 [删除],然后按 ∰ 按 钮。
 - ▶显示的图像就被删除了。
 - 不再删除图像,要退出时,按 ◀或 ▶ 按钮选择[取消],接着按 → 按钮。

打印图像

如果将相机连接到相容 PictBridge 标准协议的打印机(另购),便可轻轻松 松地将拍摄的图像,打印出来。

预备事项

• 相机及相容 PictBridge 标准协议的打印机(另购)

• 随相机附送的连接线(第2页)







关闭相机及打印机。

将相机连接到打印机。

- 打开相机的端子盖,将连接线的小插头, 以图示的方向插入。
- 将连接线的大插头,插入打印机。有关连接的详情,请参阅打印机的使用者指南。

开启打印机。

开启相机。

- 按 ▶ 按钮开启相机。
- ▶ 画面上即出现 **(1) Sell**, 而且 **△** 林 按钮亮 起蓝灯。



接打印使用者指南。

兼容 PictBridge 协议的佳能打印机(另购)

将相机连接到下列其中一个兼容 PictBridge 协议的佳能打印机,便可打印 出类似照片的图像,而无需使用计算机。



小型照片打印机 (SELPHY 系列)



喷墨打印机 (PIXMA 系列)

有关详情,请向附近佳能零售商查询。

拍摄短片

将模式转盘设于 !果(短片),便可拍摄短片。



设于短片模式。

- 检查屏幕画面上是否显示了 匣。





2 替拍摄的主体进行画面构图。

将变焦杆朝[]方向移动,镜头将主体拉近,使得主体变大,将变焦杆朝[]移动,镜头将主体推远,使得主体变小。



指示灯

对焦。

- 轻按快门按钮(半按)进行对焦。
- ▶ 相机对焦妥当后,即响起两声提示音,并 亮起绿色指示灯。

拍摄短片



拍摄。

- 将快门按钮全按到底。相机便开始拍摄短片。
- 摄影开始后,手指即可放开快门按钮。
- ▶ 屏幕画面上会出现 [●拍摄]及实耗时间。
- 拍摄期间, 切勿触摸麦克风。
- 除了快门按钮外,切勿触摸其他按钮,因 为按钮声音会被录入短片内。





麦克风



5 停止拍摄。

- 再次将快门按钮全按到底。
- ▶ 相机会响起一声提示音,并停止拍摄短 片。
- ▶短片记录入存储卡时,指示灯会闪动起绿灯。
- ▶ 存储卡录满时,相机会自动停止拍摄。

大约摄录时间

存储卡	32 MB(随机附送)	2 GB	8 GB
拍摄时间	15 秒	16分47秒	1小时7分6秒

• 摄录时间以相机使用默认设置作为计算。

• 可在步骤1内,在屏幕画面上检查可用时间。

观看短片

您可在屏幕画面上,观看所拍摄的短片。





设于播放模式。

- 按 ▶ 按钮。
- ▶ 即出现最后拍摄的图像或短片。

挑选短片。

- 按 ◀ 或 ▶ 按钮挑选短片,接着按 🗊 按钮。
- 短片上出现 SET 🖳。
- ▶ 即出现短片控制面板。





播放短片。

- 按 ◀ 或 ▶ 按钮选择 ▶,接着按 🐨 按钮。
- 按 ∰ 按钮可暂停 / 继续播放短片。
- 按 ▲ 或 ▼ 按钮可调整音量。
- ▶ 短片播放完毕,即出现SET 罢。

将图像传送到计算机

可使用附送的软件,将拍摄的图像传送到计算机。

预备事项

- 相机及计算机
- 随相机附送的佳能数码相机解决方案光盘(第2页)
- 随相机附送的连接线(第2页)

系统要求

请在符合以下要求的计算机上,安装软件。

Windows

操作系统	Windows Vista (包括 Ser Windows XP Service Pack	vice Pack 1) 2
计算机型号	计算机应预先装有以上操作	『系统,并配备内置 USB 端口。
中央处理器	Windows Vista: Windows XP:	Pentium 1.3 GHz 或更高处理器 Pentium 500 MHz 或更高处理器
内存	Windows Vista: Windows XP:	512 MB 或更多 256 MB 或更多
接口	USB	
硬盘内可用空间	● 佳能实用程序 - ZoomBrowser EX: - PhotoStitch:	200 MB 或更多 40 MB 或更多
显示器	1,024 x 768 像素/高彩(16位)或更佳

Macintosh

操作系统	Mac OS X (v10.4- v10.5)	
计算机型号	计算机应预先装有以上操作	系统,并配备内置 USB 端口。
中央处理器	PowerPC G4/G5 或 Intel友	上理器
内存	Mac OS X v10.5: Mac OS X v10.4:	512 MB 或更多 256 MB 或更多
接口	USB	
硬盘内可用空间	● 佳能实用程序 - ImageBrowser: - PhotoStitch:	300 MB 或更多 50 MB 或更多
显示器	1,024 x 768 像素/32,000	色彩或更佳





以下说明采用 Windows XP 及 Mac OS X v10.4 操作系统。

安装软件。 1

Windows





将光盘放入计算机的光盘驱动器内。

- 🕗 开始安装。
 - 单击[简易安装],依照屏幕画面指示进行 安装。



单击 [重新启动] 或 [完成]。

若单击 [重新启动],计算机则会重新启动。

🕢 取出光盘。

● 计算机回复桌面画面时,即取出光盘。



- 将光盘放入计算机的光盘驱动器内,并双击。
- ▶ 计算机出现左方画面。
- 单击 [安装],依照画面指示进行安装。









- 关闭相机。
- 打开相机的端子盖,将连接线的小插头, 如图示般插入。
- 将连接线的大插头,插入计算机的 USB 端
 口。有关连接的详情,请参阅计算机的使
 用者指南。

Canon XXXXXXXXXXXXXX	?×
已连接照相机	
选择要为这个操作启动的程序(§):	
Canon Caneralindow	
Canon EOS Vtility 从EOS相机下载图像	
JE Higrosoft 扫描化和照相机向导 从照相机或扫描仪下载照片	
□总是使用该程序进行这个操作(L)	
	取消
Canon Utilities	
CameraWindow DC	

18	使用相机进行操作: 请按相机按钮。	
-8-		
	传输未传输的图像	
- 4 -		
	操作相机上的旧像	
■启动	时显示开始画画	
	CAN .	

开启相机。

- 按 ▶ 按钮,开启相机。
- ▶ 现在相机和计算机连接起来。

打开 CameraWindow。

Windows

- 选择[Canon CameraWindow],接着单击[确定]。
- ▶ 即出现 CameraWindow 窗口。
- 如果未出现 CameraWindow 窗口,单击[开始]菜单,然后选择[所有程序]或[程
 - 序], 接着选择 [Canon Utilities] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow] ▶ [CameraWindow]。
- ▶ 在相机的屏幕画面上出现直接传输菜单, **凸** ⁄ 按钮会亮起蓝灯。



Macintosh

- ▶ 即出现 CameraWindow 窗口。
- 如果不出现该窗口,请单击 Dock 栏(桌面 底部显示的工具栏)中的 [CameraWindow] 图标。
- ▶ 在相机的屏幕画面上出现直接传输菜单, **止**⊷ 按钮会亮起蓝灯。

相机显示直接传输菜单时,不能拍摄。

使用计算机传输图像

Canon Cam	Utilities neraWindow DC
-18	使用相机进行操作: 请按相机按钮。
	传输未传输的图像
ф. С	操作相机上的图像
■启动	时显示开始画面 cwose

传输图像。

- 单击 [传输未传输的图像]。
- ▶ 所有未曾传输的图像,全部传输到计算机。
- ●传输完成后,关闭相机,拔出连接线。
- 有关操作详情,请参阅软件入门指南。

使用相机传输图像





选择 [未传输图像]。

● 按▲▼ 按钮选择 [未传输图像]。

如果未出现左方图示的画面,请按 m 按 招。

- 传输图像。
 - 按 凸~ 按钮。
 - ▶ 所有未曾传输的图像,全部传输到计算机。
 - 传输完成后,关闭相机,拔出连接线。
 - 有关操作详情,请参阅软件入门指南。



所有传输的图像会按照日期排序,分别存放入图片收藏文件夹(Windows) 或图片文件夹(Macintosh)。

各种附件



*1 亦可单独购买。

*2 有关打印机及连接线的详情,请参阅随打印机附送的使用者指南。 *3 亦可使用电池和充电器套件 CBK4-200。
各种附件



建议使用佳能原厂附件。

本产品配合佳能原厂附件使用时,可获最佳效果。佳能公司对于使用非佳能原厂附件而 发生故障 (如电池泄漏和/或爆炸),导致本产品任何损坏和/或任何事故 (如失火) 概不负责。请注意由于使用非佳能原厂附件导致本产品的任何损坏均不在本产品保修范 围之内,但用户可以付费维修。

另外购买的附件

以下相机附件需另外购买。 有些附件在部分地区不进行销售,或已无供应。

电源

• 电池和充电器套件 CBK4-300

该专用的电池充电器套件,包含1个充电器和4节可充电AA(5号)镍氢 (NiMH)电池。相机需长时间使用时,建议采用此种电池供电。便于拍摄或播放 大量图像。

此电池(镍氢电池 NB4-300)亦可另外购买。

• 交流电转接器套件 ACK800

此转接器套件可让您使用家用电源,供电给相机。相机需长时间使用或连接至计 算机时,建议使用该套件为相机供电。此转接器不能替相机内电池充电。

其他附件

● 高能量闪光灯 HF-DC1

此附加式辅助闪光灯适用于拍摄内置闪光灯不能照亮的远距离主体。





本章说明相机的各部件和各种基本操作。

部件指南



- ② 灯(自动对焦辅助灯,防红眼灯,自拍 灯)(第23、122、123页)
- 10 存储卡插槽 / 电池仓盖(第14页)
- ① 存储卡插槽/电池仓盖锁片(第14页)
- 12 腕带扣(第13页)

④ 镜头

模式转盘

③ 麦克风(第29页)

旋转模式转盘来改换拍摄模式。在播放模式时,旋转模式转盘,便会将模式 切换为拍摄模式。



部件指南



- ⑭ \$(闪光灯)(第59页)/▶ 按钮
- (15 □(连续拍摄)(第69页)/ (自拍)(第60页)/ 給(单张图像删除)(第25页)/▼ 按钮

▶ 按钮

- 2 指示灯(第42页)
- ③ 屏幕画面(LCD液晶显示屏)(第43页)
- ④ ▶(播放)按钮
- 100页)
- ⑦ [2](面部选择)按钮(第83页)
- ⑧ 凸~ (打印/共享) 按钮 (第26、124页)
- 镜头伸出时,可用 🕨 按钮来切换为拍摄或播放模式。镜头回收时,可用此 按钮,将相机开启在播放模式中或关闭相机。



各种指示灯

在以下情况中,相机背部的指示灯(第41页)将亮起或闪动。

颜色	状况	操作情况		
绿色	亮灯	完成拍摄预备工作(第22页)/连接到计算机时/关闭显示屏幕画面		
	闪动	相机起动中 / 图像记录中 / 读入中 / 删除中 / 传输中 (连接计算机 时)		
橙色	亮灯	完成拍摄预备工作(闪光灯开启)(第22页)		
	闪动	相机晃动警告,闪光灯充电中(第59页)		

指示灯闪动绿灯时,相机的数据正在记录中/读入中/删除中,或有多种 资料正在传输中。 切勿关闭相机、打开存储卡槽/电池仓盖、摇晃相机,否则会破坏图像数

据,或令相机或存储卡发生故障。

节电功能(自动关闭电源)

为了节约电池用电,在无操作一段时间后,相机便会自动关闭。

节电拍摄模式

相机无操作约一分钟后,相机将会关闭屏幕画面。 无操作约三分钟后,相机会收回镜头,并关闭相机。 如果相机关闭了屏幕画面,但尚未收回镜头时,可半按快门按钮(第21页),开启显示屏幕画面及继续拍摄。

节电播放模式

无操作约五分钟后,相机自动关闭。



•可关闭此节电功能(第118页)。

•关闭屏幕画面的无操作时间可作调整(第119页)。

屏幕画面上显示的信息

拍摄(显示信息)



- 拍摄模式
- 曝光补偿/慢速快门模式(第74,88页)
- ③ 白平衡(第73页)
- ④ 我的色彩(第75页)
- ⑤ 测光模式(第85页)
- ⑥ 压缩率(第70页)
- ⑦ 记录像素(第70页)
- ⑧ 数码长焦附加镜(第62页)
- ⑨ 变焦系数(第61页)
- 10 微距 / 无限远模式(第64、65页)
- ISO 感光度(第72页)
- 12 闪光灯(第59页)
- 13 红眼校正(第122页)
- 14 驱动模式(第60、69、78页)

- 15 横竖画面转换*(第120页)
- 16 电池充电指示灯(第16页)
- ⑦ 网格线(第123页)
- 18 🗌 自动对焦框(第80页)
 - [] 点测光 AE 区框(第 85 页)
- 19 自动曝光锁/闪光曝光锁(第86、87页)
- 20 自动对焦锁(第76页)
- 21 创建文件夹(第120页)
- ② 静止图像:可拍摄张数(第17页)短片: 剩余时间/实耗时间(第29页)
- 23 曝光变动条(第 91 页)
- 24 快门速度
- 25 光圈值
- 26 影像稳定器(第124页)

* ▲:标准, ▲:右方向下, ▲:左方向下 如果相机朝上或朝下,此功能可能无法正确操作。 播放(显示详细信息)



- 打印列表(第111页)
- ② 自动指定类别 / 我的类别 (第96页)
- ③ 拍摄模式
- 快门速度
- ⑤ 曝光补偿(第74页)
- ⑥ 白平衡(第73页)
- ⑦ 直方图
- ⑧ 声音记录(第107页)
- 9 压缩率(第70页)
- 10 记录像素(第70页)
- 11 测光模式(第85页)
- 12 电池充电指示灯(第16页)
- ① 文件夹编号 文件编号(第119页)
- 14 显示的图像编号及图像总数

- 15 ISO 感光度(第72页)
- 16 光圈值
- ① 闪光灯(第59页)
- 18 微距 / 无限远模式(第64,65页)
- 19 文件大小(第71页)
- 20 静止图像:记录像素(第71页)
 短片:短片长度(第91页)
- 2 红眼校正功能 / 调整尺寸 (第 102, 105 页)
- 22 保护(第102页)
- 23 我的色彩(第75页)
- 24 红眼校正(第105,122页)
- 25 拍摄日期及时间(第18页)

直方图



在显示详细信息的画面中所出现的图表称 作直方图。直方图显示图像亮度的分部情况,图形靠近右方时,图像比较光亮,图 形靠近左方,图像较暗,您可使用此方法,检查曝光的情况。

切换显示方式

使用 🜚 按钮可切换显示方式。

拍摄



播放



在拍摄后相机随即显示图像时,您也可以按 ☞ 按钮,来切换显示方式。
 然而不会显示标准信息。您可设定显示方式,按 ∞ 按钮,选择 ▲ 标 签,接着选 [查看信息]。

在黑暗环境下拍摄的显示方式

在黑暗环境拍摄时,相机会自动调亮显示屏,以便让您查看画面构图(夜间 显示功能)。然而,屏幕画面所显示图像的亮度,可能和实际记录图像的亮 度有所不同。此屏幕画面的图像可能会出现噪点,以及主体移动时,可能会 在屏幕画面显出锯齿状,但不会影响记录的图像。

播放时的过度曝光警告

使用详细信息显示时,屏幕画面会闪动图像的过度曝光部分。

功能(FUNC.) 菜单 - 基本操作

可在功能(FUNC.) 菜单作出多种功能设定。按您所选用的拍摄模式而定,在 功能菜单内可选择的设置会有所不同(第40页)。







菜单内项目





● 将模式转盘设置于要使用的模式。

显示功能 (FUNC.) 菜单。

● 按 🐨 按钮。

挑选菜单内项目。

- 按 ▲▼ 按钮在菜单内挑选一个项目。
- ▶此菜单项目内可选用的设置,出现在屏幕 画面底部。

挑选设置。

- 按 ◀▶ 按钮挑选一个设置。
- 有些附加设置只能在选定设置后,按 按钮才可使用。



5 选定设置。

●按∰按钮。

▶ 返回拍摄画面,显示出所选定的设置。



各种拍摄模式及功能 (FUNC.) 菜单内设置合并使用的详细资料,请参阅第 134页。

各种 MENU(菜单)功能-基本操作

可在此菜单内设定多种功能。菜单项目是按照类别排列,并根据所选用的拍 摄模式(第40页)或播放模式(第41页),其显示的标签和菜单项目会有 不同。



重设相机的设置

如果设定有误,可将相机重设回默认设置。

横竖画面转换	开 关
镜头收回时间	1分
语言	简体中文
视频输出制式	NTSC PAL
打印连接方式	自动《
重设全部设置	



显示莱单。

●按₩₩ 按钮。

🗩 选择 [重设全部设置]。

- 按 ◀▶ 按钮,选择 1 标签。
- 按▲▼按钮选择[重设全部设置],接着按
 一按钮。

重设全部设置 重置初始设定 取消 (K

重设各设置。

● 按 ◆ 按钮,选择 [OK],接着按 ⑦ 按钮。
 ▶ 相机便会重设为默认设置。



有那些功能不作重设?

● 在功能 (FUNC.) 菜单内

已经使用自定义白平衡功能(第73页),所记录的白平衡数据。

• 在 11 标签内

[日期 / 时间](第18页),[语言](第20页),[视频输出制式](第100页)。

将存储卡格式化

新的存储卡或曾在其他器材使用过的存储卡,应使用本相机进行格式化。存储卡在格式化时,将卡内数据全部删除。所删除的数据无法回复,因此存储 卡进行格式化前要格外注意。



低级格式化

如果感觉存储卡的记录或读入速度慢了,请将此卡进行低级格式化。



- 执行上页的步骤1 2,显示 [格式] 画面。
 按 ▲▼ 按钮,选择 [低级格式化],接着按
 按钮来显示 ✓。
- 按▲▼◆ 按钮选择 [OK],接着按 ∰ 按钮。
- ▶ 开始进行低级格式化。

 $\mathbf{?}$ 关于格式化

• 附送的存储卡已作格式化处理。

如果相机出现"存储卡错误"的信息,或相机操作不正常,将存储卡作格式化处理,可能会解决问题。进行格式化前,请将卡内图像复制到计算机或其他器材。



将存储卡格式化处理或删除数据,仅是改变了卡内文件处理的信息,并不确定其内容完全删除。因此移交或废弃存储卡时,请格外留意,为防止个人信息外泄,最好采用实际毁坏存储卡的方式处理。



•显示在[格式化]画面的存储卡总容量,可能少于该存储卡注明的容量。

- 由于低级格式化处理是将所有记录删除,因此处理时间会较标准格式化为长。
- 可选用[停止]来停止存储卡的格式化处理。如果存储卡停止处理格式化, 其数据可能已被删除,但该卡仍可照常使用。

更改声音的设定

可消除相机的按钮声音,或调整相机发出的音量。

静音设置



 显示菜单。
 按 ∞ 按钮。
 选择[静音]。
 按 ◆ 按钮,选择 [标签。
 按 ▲ ▼ 按钮,选择 [静音],接着使用 ◆ 按钮,选择 [开]。



调整音量





显示莱单。

●按●按钮。

- 〕选择[音量]。
 - 按 🜗 按钮,选择 t 标签。

 ● 按 ▲▼ 按钮,选择 [音量],接着按 ∰ 按钮。

更改显示图像的时间



3 调整音量

按▲▼ 按钮,选一个选项,接着使用 ◆
 按钮调整音量。

更改显示图像的时间

拍摄后显示图像约2秒。此显示时间的长度可作更改。





显示菜单。

●按₩₩ 按钮。

2 选择 [图像确认]。

- 按 🔶 按钮,选择 🗖 标签。
- 按▲▼ 按钮,选择 [图像确认],接着使用
 ◆ 按钮来选择显示时间。
- 若选择 [关],则不显示图像。
- 若选择[继续显示],图像会一直显示,直 至半按快门按钮为止。

3

特殊场景拍摄法和常用功能的用法

本章说明便于初学者使用的简易模式,及在拍摄各式各样的场景时, 如何获得最佳设定。此外,还会解说各种常用功能,例如闪光灯和自 拍等。

 本章的说明以拍摄模式设于 (UID) 为例,其余拍摄模式的用法,请参阅 各拍摄模式下可使用的功能一文(第134页)。

享受拍照乐趣(简易模式)

将模式转盘设于 ☑ (简易模式),相机就会自动作出最佳设定,您只管按下 快门,便可拍照,非常轻松愉快。



 轻松拍摄人物照片 拍摄人物时,相机自动检测到人物的面部,并自动对焦,所以您可在最恰当的 时机,拍下好镜头。

拍摄特写镜头无需担心
 即使拍摄近距离的主体,无需担心对不准焦点。

观看图像

按 ▶ 按钮便可观看到所拍摄的图像,屏幕画面上会出现指引,以便您仔 细查看各图像。

🙆 在简易模式下,可进行的操作。

在简易模式中,可操作下列事务,其余按钮不可使用,因此无需担忧发生错误 操作的情况。

拍照 (拍摄模式) 观看图像 (播放模式)



拍摄多种场景

若您将模式转盘设于要拍摄的场景模式,相机会作出最佳设定。











选择拍摄模式。

● 将模式转盘设于要拍摄的场景模式。

拍摄。

● 拍摄人物时可获得柔和效果。

▶ (风景) 拍摄风景

● 拍摄辽阔浩瀚的景色。

囚 (夜景拍摄) 在晚间拍摄快照

- 以美丽的城市夜景作为背景,拍出艳丽的 人像快照。
- 如果紧握相机,减低相机晃动,甚至不用
 三脚架,仍可拍出精彩的照片。

▲ (儿童及宠物) 拍摄儿童及宠物

让您捕捉走来走去的主体,例如儿童和宠物,而不错失好镜头。

SCN 拍摄特殊场景



😰 (室内) 在室内拍照

● 在室内拍摄,可拍出自然色彩的照片。

使用 Ⅳ、金、送等模式时,相机为了要配合拍摄环境的情况,将 ISO 感光度(第 72页)提高了,因此图像可能会呈现粗糙。

SCN 拍摄特殊场景

若您将模式转盘设于要拍摄的特殊场景模式,相机会作出最佳设定。



选择拍摄模式。

- 将模式转盘设于 SCN,接着按 🐨 按钮。
- 按▲▼ 按钮,选择 図,接着使用 ◆ 按 钮,选一个拍摄模式。
 按 ()) 按钮。

拍摄。

SCN 拍摄特殊场景











☑ (夜景) 拍摄夜晚的景色

● 让您拍出美丽的城市夜景或夜幕。

'≚ (日落) 拍摄日落美景

● 能以鲜艳的色彩拍摄日落景色。

% (植物) 拍摄花草树木

以鲜明的色彩拍摄树木和枝叶,如新生植物、秋叶或盛开的鲜花等。

⑧ (雪景) 拍摄人物和雪景

 以恰当的亮度和自然色彩,拍摄雪中人物 照片。

፟፝፝ (海滩) 拍摄海滩的人物

● 以恰当的亮度,拍摄艳阳下的海滩人物。

SCN 拍摄特殊场景







 ∰ (焰火)
 拍摄焰火

 让您拍出色彩鲜艳的焰火。

④ (水族馆) 拍摄水族馆的水中生物

 让您能以自然色彩,拍摄室内水族馆的水 中生物。

圖(IS03200) 以 IS0 高感光度拍摄

 让您以3200的ISO感光度拍摄。采用ISO高 感光度时,快门速度较快,且可减低相机 晃动的影响。

● 记录像素设于M3 (1600 x 1200 像素)。

- 采用 ●,模式时,以当时的场景而定,如果要提高 ISO 感光度(第72页),则图像可能呈现粗糙。
 - 采用 綴 或 【 模式时,将相机安装上三脚架,相机稳固不动且拍出来的 图像不模糊。如果相机装上三脚架拍摄,提议将 [影像稳定器模式]设 于 [关](第124页)。
 - 采用 【模式拍摄,留意拍摄主体不要移动,甚至闪光灯亮了仍保持静止,直至听见快门声为止。
 - 采用 题模式,图像的噪点可能很显著。

会 关闭闪光灯

在禁用闪光灯的地方拍摄时,您可关闭闪光灯。







选择 🕃。

- 按 ◆◆ 按钮,选择 ③,接着按 🐨 按钮。
- ▶屏幕画面会出现 🕃 。
- 拍摄完毕后,重复上述步骤,然后选择 ↓^A。

如果指示灯闪动橙色灯,而且屏幕画面上闪烁着图标。
,该怎么办?

当您在低亮度的环境,半按快门按钮,相机可能摇晃,因此指示灯会闪动橙色灯, 屏幕画面会闪烁着图标 🕄 。将相机装上三脚架,相机便不摇晃。

♦ 开启闪光灯

除了选用 (UTO) 模式外,在任何拍摄模式中,每次拍摄都会亮起闪光灯。

- 执行上一节"关闭闪光灯"的步骤,在步骤2内选择 \$。
- 使用最大广角拍摄时,闪光灯的范围约为30厘米-3.5米,使用最大长焦拍摄的闪光灯范围约50厘米-2.0米。
- 拍摄完毕后,重复上述步骤,然后选择 \$^A。

如果您要连自己一起拍入镜头,便要使用自拍







选择计时器。

按▼按钮。

- ●要延迟10秒拍照,按▲▼按钮选择(10;或 要延迟2秒,选(2)。
- 按 🐨 按钮。
- ▶ 所设定的计时器便会出现在屏幕画面上。



拍摄。

- 对准主体,先半按快门按钮对焦,然后全 按到底。
- ▶ 自拍灯开始闪动,并响起自拍声。
- ▶ 快门释放前2秒,自拍灯和自拍声的速度加快。
- 拍照后,重返步骤2,选择□。

可更改延迟时间和拍摄次数(第78页)。

Ø

将远处主体拉近

数码变焦的最大变焦距达 24 倍,可将光学变焦(第 22 页)无法捕捉的远处 主体,捕捉入镜头。然而,图像可能呈现粗糙,以您所设定的记录像素(第 70 页)及变焦系数而定。



将变焦杆朝 💽 方向移动。

● 紧推着变焦杆,直到变焦停顿为止。



▶松开变焦杆,然后再将变焦杆朝 [●] 方面移动。

▶ 相机镜头将主体拉得更接近。

使用数码变焦的图像恶化范围



- 图像恶化(变焦系数以蓝色显示)
- → 在变焦停顿片刻处的变焦系数(安全变焦)

🗑 关闭数码变焦

要关闭数码变焦功能,请按 📾 按钮,选择 🗖 标签,接着选 [数码变焦] 菜单 项目,然后选 [关]。

数码变焦的焦距是 36 - 864 毫米 (35 毫米胶片等同值)。

将远处主体拉近

■ 数码长焦附加镜

此镜头的焦距可增至1.4倍和2.3倍之等值。在相同的变焦系数下,比起仅 用相机变焦(包括数码变焦)功能,此附加镜能获得更快的快门速度,并减 低相机晃动的情况。

然而,图像可能呈现粗糙,以记录像素(第70页),配搭数码长焦附加镜设 置的组合而定。



选择 [数码变焦]。

- ●按⋒₩按钮。
- 选择 □ 标签, 接着按 ▲▼ 按钮, 选择 [数 码变焦]。

接纳设定。

- 按 **↓** 按钮,选择 [1.4x] 或 [2.3x]。
- 按 腕 按钮,返回拍摄画面。
- ▶ 屏幕画面上的图像已放大,而且画面上出 现 **□** 图标和变焦系数。

● 拍摄后,在[数码变焦]内,选择[标准]。

造成图像恶化的组合

- 使用 [1.4x],其记录像素的设置是 L 或 M1,即会造成图像恶化(变焦系数 以蓝色显示)。
- 使用 [2.3x],其记录像素的设置是 L、M1或M2,即会造成图像恶化(变 焦系数以蓝色显示)。



使用[1.4x]及[2.3x],分别等同于焦距50.4 - 302.4 毫米及82.8 - 496.8 毫米(35毫米胶片等同值)。

• 数码长焦附加镜不能和数码变焦合并使用。

☞ 加上日期及时间

拍摄的日期及时间可录制在图像的右下角。然而,一旦加上后便不能消除。 因此请于加上之前,先检查日期及时间是否正确(第18页)。





选择记录像素。 按 按 ★ ★ 按钮,选择 L。 选择 2 选择 次 (第 70 页)。 按 ◆ 按钮,选择 项果要加上日期及时间,按 按 按 按钮,使

用 ◆ 按钮来选择 [日期及时间],接着按 ● 按钮。



3 拍摄。

 屏幕画面上下的灰色部分不会打印出来, 拍摄时请留意,主体要置于打印范围内。

🙆 将未采用 🖉 功能拍摄的图像,在打印时加上日期及时间

- 使用 DPOF 打印设置(第 111 页)打印。
- 使用附送的软件打印 详情请参阅*软件入门指南*。
- 将相机连接到打印机打印。 详请请参阅*直接打印使用者指南*。
 - 采用
 模式是以较低的记录像素方式拍摄,因此,将其打印在大于明信 片或 L 尺寸纸张时,照片会很粗糙(第71页)。
 - •虽然屏幕画面上下灰色部分,不会打印出来,但会记录整幅显示图像。

🗳 特写镜头(微距)的拍摄方法

可以近距离拍摄主体,或走近主体拍摄特写镜头。由镜头前端至主体的对焦 范围是1 - 50 厘米。



按◀按钮。

选择 🖏。

- 按 ◀▶ 按钮,选择 ♥,接着按 ♥ 按钮。
 ▶ 屏幕画面上会出现 ♥ 图标。
- 拍摄后,重复执行步骤2,接着选择 ▲。

关于变焦条

- 当您移动变焦杆时,屏幕画面会出现变焦条。使用微距模式拍摄时,变焦条黄色 范围内,相机不能对焦。
- 如果变焦至变焦条的黄色范围内, 🕏 会变成灰色,相机会改用 🛦 模式拍摄。

┢用

如果相机装上三脚架拍摄,将自拍设于之2,以免相机晃动。

如果用了闪光灯拍摄,图像边缘可能变黑。

▲ 远处主体的拍摄方法

如果主体在镜头前面3米外的距离,可使用 (如10) 之外任何模式,然后选用 无限远模式拍摄。



- 选择 (UID) 之外任何模式,然后执行上页 "拍摄特写镜头(微距)"内步骤 2,接着 选择 ▲。
- 屏幕画面上出现 ▲ 图标。
- 拍摄后,重复执行上页步骤2,接着选择
 ▲。

4

随心所欲任由设定

本章说明如何使用 P(程序式 AE)模式及相机的各种功能。

 本章的说明以拍摄模式设于 P 为例,其余拍摄模式的用法,请参阅 各拍摄 模式下可使用的功能一文(第134页)。

▶ 使用程序式 AE 拍摄的方法

在此模式下,相机自动设定基本功能,与在 (MITO)模式或多种场景模式下拍 摄不同,您可以自行进行设定。 * AE 是自动曝光的缩写。





如果半按快门按钮时,不能取得正确曝光,屏幕画面即会出现红色快门速度和光 圈数值。您可试用下列设定,来取得正确曝光。

开启闪光灯。(第59页)

•选用较高的 ISO 感光度。(第72页)

• 更改测光模式。(第85页)

□ 连续拍摄

可连续拍摄(约拍摄1.3张/秒)。





如果存储卡经过低级格式化(第50页)处理,您可连续拍摄到存储卡装满为止。

•图像数量增多,拍摄的间隔可能会增长。

• 如果亮起闪光灯,拍摄的间隔可能会增长。

更改记录像素(图像大小)

有7种类型可供选择。



 ● 如果选择了 ● 或 Ⅲ,便不能使用数码变焦(第61页)或数码长焦附加镜(第62页)。

• 在 🐼 灰色部分,不会打印出来,但会记录所显示的整幅图像。

更改图像质量(压缩率)

有三种图质可供选择,依次从高质量到低质量: ▲(极精细)、▲(精细)、 ▲(一般)。



选择压缩率。

● 按 ● 按钮,接着使用 ▲▼ 按钮,选择
 ▲

选择菜单项目。

 按 ◆ 按钮,选择菜单项目,接着按 ⑦ 按 钮。

记录像素和压缩率的估计容量

	网络	图像大小 (约计 KB)	可记录图像数量 / 存储卡		
记录像素	质量		32 MB (附送)	2 GB	8 GB
	S	4332	6	448	1792
L (天) 10 M/3648 y 2736		2565	11	749	2994
10 m/ 5010 X 2150		1226	23	1536	6140
	S	2720	10	714	2855
MI (甲I) 6 M/2816 x 2112		1620	17	1181	4723
0 m/2010 X 2112		780	37	2363	9446
	S	2002	14	960	3837
M2 (甲2) 4 M/2272 x 1704		1116	26	1707	6822
4 M/2212 X 1104		556	52	3235	12927
110	S	1002	29	1862	7442
M3 (甲3) 2 M/1600 m 1200		558	52	3235	12927
2 M/1000 X 1200		278	99	6146	24562
	S	249	111	6830	27291
5 (小)		150	171	10245	40937
0.5 M/040 X 400		84	270	15368	61406
		558	52	3235	12927
	S	3243	8	596	2384
₩ (宽屏) 3648 x 2048		1920	15	1007	4026
3048 X 2048		918	31	2048	8187

此表内数字是在佳能测量条件下定出,可能因拍摄主体、存储卡品牌、相机设置或其他因素等不同而有差异。

纸张尺寸的估计值



更改 ISO 感光度



200

按▲ 按钮。

选择菜单项目。

 按▲▼ 按钮,选择菜单项目,接着按 ∰ 按 钮。



ISO 感光度的估计值

ISO AUTO	依据拍摄模式及拍摄状况,自动设定最佳感光度。			
ाडा) HI	不仅依据拍摄模式及拍摄状况,还依据拍摄主体及相机晃动的情况,自 动设定最佳感光度。以场景情况而定,感光度可能设定高于 ISO 自动模 式,以减轻主体模糊,并减低相机晃动的影响。			
150 150 150 80 100 200	低	晴朗天气、户外拍摄		
150 150 400 800	阴天, 黎明或黄昏			
ISO 1600	♦	夜景昏暗室内		

🙆 最佳 ISO 感光度的设定方法

- 以低 ISO 感光度拍摄的图像较清晰。
- 提高 ISO 感光度可使用快速快门,以及减低相机晃动的影响。连同闪光灯拍摄可 拍得很远,但图像较为粗糙。



如果相机设于 [3]。或[3],半按快门按钮,可显示自动设定的 ISO 感光度。
可提高 ISO 感光度的设置,甚至可高达 ISO 3200 感光度(第58页)。
调整色调(白平衡)

白平衡 (WB) 功能调整出最佳白平衡, 令图像有自然色彩的色调。



选择白平衡的设置。

● 按 🐨 按钮,接着使用 ▲▼ 按钮,选择
 ₩B。

选择菜单项目。

- 按 ◆ 按钮,选择菜单项目,接着按 ⑦ 按钮。
- 拍摄后,将设置设回 ₩B。

AWB	自动	自动为拍摄现场设定最佳白平衡。
۲	日光	晴朗天气、户外拍摄。
2	阴天	阴天、多云、黎明或黄昏。
*	白炽灯	白炽灯和灯泡类型3段波长荧光灯。
111	荧光灯	暖白、冷白或暖白 (3 段波长)荧光灯。
77 H	荧光灯 H	日光荧光灯、日光型3段波长荧光灯。
	用户自定义模式	使用者自行设定白平衡。

我的色彩设于 Ge 或 Gw 时,不能使用此功能。

. 目定义白平衡

可根据拍摄场地的光源,调整白平衡,而拍摄出适当的色彩。请留意,设定 白平衡时,要在拍摄场地的光源下进行。



- ▶ 白平衡设定之后,屏幕画面色调会改变。
- 拍摄后,将设置设回 ₩B。

调整亮度(曝光补偿)

可调整相机设定的标准曝光,在-2至+2的范围内,以1/3段的增额进行调整。



选择曝光补偿。

● 按 🖫 按钮,接着使用 ▲▼ 按钮选择 ±0。

调整亮度。

- ●看着屏幕画面,同时按 ◆ 按钮调整亮度,然后按 按钮。
- 拍照后,将设置归回 0(零)。

更改图像的色调(我的色彩)

拍摄时,可更改图像的色彩,例如改成旧照片的褐黄色或黑白照片。



选择我的色彩的设置。

● 按 🐨 按钮,接着使用 ▲▼ 按钮选择 🔐。

选择菜单项目。

- 按 ◆ 按钮,选择菜单项目,接着按 按钮。
- 拍摄后,将设置设回 **分开**。

-OFF	关闭我的色彩	-
Av	鲜艳模式	强调反差和颜色饱和度,拍摄出艳丽的色彩。
AN	中性模式	调低反差和颜色饱和度,拍摄中性色调。
Æse	旧照片模式	旧照片色调。
∕₿w	黑白模式	黑白照片。
Ac	自定义色彩	能以5个等级,来调整图像的反差、锐度、颜色饱和度。

Ac 自定义色彩



- ●执行上述步骤 2,选择 AC,接着按 ☞ 按 钮。
- 按▲▼ 按钮,选一个项目,然后按 ◆ 按 钮,挑选一个数值,接着按 ∰ 按钮。
- 越朝右方,数值越强/深色,越向左方,数 值越弱/浅色。

改变画面构图(对焦锁)

半按快门按钮时,已将焦距及曝光锁定,您可在此时重新构图后,再进行拍摄。这个功能称为对焦锁。



向主体对焦。

- 将相同焦距的主体置于屏幕画面中央,然 后半按快门按钮。
- 确定在主体上的自动对焦框是绿框。



重新构图。

将快门按钮半按着,不松手,然后重新构图。

拍摄。

● 将快门全按到底。

使用电视机拍摄的方法

可使用电视机显示相机的屏幕画面。

- 按照"在电视机上观看图像"(第 100 页)的方法,将相机连接到电视机, 然后设定拍摄模式,拍摄。
- 拍摄的操作方法相同于使用相机屏幕画面拍摄。

论 自拍的自定义方法

可设定延迟时间(0-30秒),及拍摄张数(1-10张)。



🖌 如果将拍摄张数设定超过2张,会出现什么情况?

- •曝光及白平衡的设置,锁定于第一张。
- 如果设定的延迟时间,超过2秒,相机会在释放快门前2秒,加快自拍灯及自拍声。
 - •如果亮了闪光灯,拍摄间隔会较长。
 - •如果设定了很多拍摄张数,拍摄间隔会较长。
 - 如果存储卡录满了,相机会自动停止拍摄。

5

深入了解相机性能

本章属于第四章的高级版,说明如何使用各种功能。

 本章的说明以拍摄模式设于 P 为例,其余拍摄模式的用法,请参阅 各拍摄 模式下可使用的功能一文(第134页)。

更改自动对焦框

可更改自动对焦模式,来配合拍照的需要。

		 ┩ 选择 [自动对焦框]。
自动对焦框	 面部优先 	
自动对焦框大小	(普通	● 按 ▲ ▼ 按钮 选择 [自动对住框]
自动对焦点放大	开关	●扳▲▼扳钮,起拜[日幼村岳悟]。
数码变焦	标准	🥥 作出设定。
闪光灯设置		Гнике
自拍	Ċĉ	● 按 ◀▶ 按钮,选一个设置项目。

面部优先

- 相机会识别出面部,并对面部进行对焦、调整曝光(仅限评价测光模式)及 白平衡(仅限 MB模式),供拍摄使用。
- 将相机对准主体时,相机自行决定一位主角,并在其面部出现白框,其余面部则出现灰框(最多2个)。半按快门按钮时,相机进行对焦的面部会出现绿框,最多9个。



•如果相机识别不出面部,则只出现灰框(无白框),并自行将设定改为[智能自动对焦]。

- •无法识别面部的例子:
 - 拍摄的主体太远或太近。
 - 拍摄的主体太暗或太亮。
 - 面部转向侧面或倾斜,或者部分面部被遮盖。
- 相机可能会将非人类主体错认为面部。
- 半按快门按钮时,如果相机不能对焦,则不会出现自动对焦框。

智能自动对焦

相机自动选定9个自动对焦框,进行对焦。



半按快门按钮时,如果相机不能对焦,则不会出现自动对焦框。

中央

相机将自动对焦框固定于中央位置,此设定对特定点对焦,很有效。



按 ∞ 按钮,点选 ▲ 标签,选 [自动对焦框],然后选 [小]。 • 使用数码变焦或数码长焦附加镜时,此设定会改为 [普通]。

半按快门按钮时,如果相机不能对焦,则自动对焦框会变成黄色框。

检查对焦情况及人物的表情(自动对焦点放大)

拍摄时,可放大自动对焦框内部分,以便检查对焦的情况。若您要捕捉人物 的表情,请将[自动对焦框](第80页),设定在[面部优先]。以微距模式 拍摄时,若要检查对焦情况,请将[自动对焦框]设定在[中央]。





选择 [自动对焦点放大]。

- 按 🞰 按钮,点选 🗖 标签。
- 按▲▼ 按钮,选[自动对焦点放大]。

接纳此设置。

● 按 ◆ 按钮,选[开],接着按 📾 按钮。

🖪 检查对焦情况。

- 半按快门按钮检查对焦。
- 如果自动对焦框设在[面部优先],相机便 会将相机自定为主角的面部放大。如果自 动对焦框设在[中央],相机便会放大图 像的中央部分。

▲ 拍摄。

● 将快门全按到底。

如遇有以下情况,相机不放大显示对焦点:

- 自动对焦框设定在 [智能自动对焦]。
- •选用了[面部优先],但识别不出面部,或以整个屏幕画面来看,该面部 相对地过大。
- 主体没对焦。
- 正在使用数码变焦。
- •图像显示在电视机上。

Ø

😢 选定面部进行对焦(面部选择和追踪对焦)

可选一个面部进行对焦,然后拍摄。





设定面部选择模式。

- 将相机对着面部,接着按 🛃 按钮。
- 即启动面部选择模式,该面部四周便出现 一个白色面部检测框(^{*}²₄),相机以该框 对焦。即使该主体移动,在一定范围内, 此框会跟随主体移动。

选一个您要对焦的面部。

- 按旨按钮,有一个面部检测框,便会移到 您想要对焦的面部。如果该框移到每一个 被相机检测到的面部,则相机会取消面部 选择模式。
- 按住 送 按钮,所有被检测到的面部,都会有一个面部检测框(最多 35 个)(绿框: 相机将用此面部对焦,白框:被相机检测 到的面部)。

3 拍摄。

- 半按快门按钮,已对焦的面部检测框会变为
 □,并显示为绿色。
- 全按快门到底, 拍摄。

如遇有以下情况,相机会取消面部选择模式:

- •关闭电源再开启电源时,或更换拍摄模式时。
- •显示菜单画面时。
- 使用数码变焦或数码长焦附加镜。
- •将记录像素改为 W。
- 相机检测不到面部。



拍摄后立刻查看对焦情况(查看对焦点)

拍摄后,可立刻查看拍摄主体是否已准确对焦。建议您在拍摄前,先把 🗖 标签内的[图像确认],设定在[继续显示]。



- 己记录的图像



橙框的内容

选择 [查看信息]。

- 按 🗪 按钮,点选 🗖 标签。
- 按 ▲▼ 按钮,选[查看信息]。

接纳此设置。

按 ◆ 按钮,选[查看对焦点],接着按 ∞
 按钮。

拍摄。

屏幕画面显示此已记录的图像,及对焦主体的自动对焦框,或面部检测框(环绕面部的白框),屏幕画面右下角,显示橙框的内容。

查看对焦情况。

- 如果出现多个白框,请按 (1) 或 达 按钮,切 换右下角的屏幕画面,显示每个框的内容,查看对焦情况。
- 将变焦杆移向Q,可放大显示橙框的内容。
- 半按快门即返回拍摄画面。

查看对焦情况时(上述步骤3所显示的图像),可按 ⁶按钮,删除该图像。

更改测光模式

可配合拍摄的要求,更改测光的模式。



۲	评价测光	适用于标准的拍摄情况,包括拍摄育光场景。相机目动按 照拍摄环境调整曝光,令拍摄主体获得适度照明。
	中央重点平均测光	对整个主体平均测光,但侧重于中央部分。
•]	点测光	仅在屏幕画面中央出现的[](点测光 AE 区框)内测光。

AFL 使用自动对焦锁拍摄的方法

可将对焦锁住。一旦锁住对焦,相机会继续锁住焦距,即使松开手不按着快 门按钮。

对焦。

2

将相机对着主体,让主体置于自动对焦框内。此主体和您打算拍摄的主体,距离相等。



锁住对焦。

- 半按快门按住不放(1),接着按 (按钮(2)。
- ▶ 已锁住对焦,而且屏幕画面上会出现 AFL 图 标。
- 🕜 构图后拍摄。
 - 拍摄后, 按 取消自动对焦锁。

AEL 使用自动曝光锁拍摄的方法

可锁住曝光设置及拍摄。对焦和曝光设置可分别处理。

1





- 将相机对着要锁住曝光的主体,半按快门按钮①,同时按▲按钮②。
- ▶此时,屏幕画面出现AL图标,曝光设置已 锁住。

👤 构图,拍摄。

● 拍摄后,按▲取消自动曝光锁。

FEL 使用闪光曝光锁拍摄的方法

正如同自动曝光锁(第85页)一样,可锁住闪光拍摄的曝光设置。

选择 🕻 (第 59 页)。



2 锁住闪光曝光的设置。

- 将相机对着要锁住曝光的主体,半按快门 按钮①,同时按▲按钮②。
- ▶ 亮起闪光灯时,屏幕画面出现FL图标,闪 光的设置已锁住。

🖪 构图,拍摄。

● 拍摄后,按▲ 取消自动闪光曝光锁。

降低快门速度(慢速快门模式)

可将快门速度设于慢速,以便将黑暗主体,拍得亮些。为避免受相机晃动的 影响,请将相机装在三脚架上拍摄。



如果相机装上三脚架拍摄,建议将[影像稳定器模式]设定在[关](第 124页)。

6

短片拍摄功能五花八门

本章说明短片的拍摄及观看的方法,及各种短片功能的使用法。

• 操作相机之前,请先将模式转盘设于 💻。

更改短片模式



选择拍摄模式。

● 按 💮 按钮,接着使用 ▲▼ 按钮来选 🛒。

选择菜单项目。

按 ◆ 按钮,挑选一个菜单项目,接着按
 一按钮。

•	标准	这是标准模式。拍摄时可使用数码变焦(第61页)。
₽ ■ M	精简	以减少记录像素的方式拍摄。此模式不能使用变焦拍摄。

更改短片 🗒 的图像质量



选择图像质量。

- 按 🐨 按钮,接着使用 ▲▼ 按钮选 🕅。
- 选择菜单项目。
 - 按 ◆ 按钮,挑选一个菜单项目,接着按
 一按钮。
- ▶ 所选的设置会出现在屏幕画面上。

各模式和图像质量表

模式	记录像素/帧频		内容
	640	640 x 480 像素 30 帧 / 秒	可拍摄标准质量短片。
	640 LP	640 x 480 像素 30 帧/秒 LP	图像质量较采用 🙌 时低,但记录短片长度 为两倍。
	320	320 x 240 像素 30 帧 / 秒	由于记录像素的数目少,图质较 🙌 为低,但可记录短片长度达三倍。
) M	160	160 x 120 像素 15 帧 / 秒	由于文件小,适宜作为电邮附件。

拍摄时间的估计长度

横士	图像质量 (帧频)	拍摄时间长度		
侯氏		32 MB(附送)	2 GB	8 GB
	640	15 秒	16 分 47 秒	1 时 7 分 6 秒
•	640	30 秒	33 分 2 秒	2 时 12 分 3 秒
	320	43 秒	46 分 33 秒	3 时 6 分 4 秒
) M	160	3分30秒	3 时 24 分 54 秒	13 时 38 分 45 秒

• 此表内数字是在佳能测量条件下定出

- 闸 的短片最长片段约1小时。当文件容量达4 GB时,可能会中止记录。
- 以存储卡的情况而定,有时候即使未达最大片段长度,仍有可能中止记录。建议 使用 SD Speed Class 4 或更快的存储卡。
- ➡ 的短片最长片段约3分钟。上述数字是指最长的连续记录时间。

锁住曝光设置来拍摄短片

拍摄前,可锁住(自动曝光锁)或更改曝光(曝光偏移)。



曝光偏移条

锁住曝光的设置。

- 按▲ 按钮,即将曝光锁住,屏幕画面上即 出现曝光偏移条。
- 〕调整曝光。
 - 使用 ◀▶ 按钮来调整曝光。
 - 拍摄后,按▲ 按钮取消曝光锁。

其他拍摄功能

以下功能的使用方法,相同于拍摄静止图像。

- 🖏 自拍的使用法 (第60页)
- 将远处主体拉近(第61页) 在 ■ 模式中,可使用数码变焦,但不能使用光学变焦。 如果要用最大的放大率来拍摄,应在拍摄前,先将光学变焦,调至最大系数。
- 🖏 特写镜头(微距)的拍摄方法(第 64 页)
- 🔺 远处主体的拍摄方法 (第65页)
- •调整色调(白平衡)(第73页)
- 更改图像的色调 (我的色彩)(第 75 页)
- 使用电视机拍摄的方法 (第 77 页)
- AFL 使用自动对焦锁拍摄的方法(第85页)

播放功能

以下功能的使用方法,相同于拍摄静止图像。

- 删除图像(第25页)
- ●快速查找图像(第94页)
- 師 按类别整理图像(我的类别)(第96页)
- 🔄 观看幻灯片(第 98 页)
- 在电视机上观看图像(第100页)
- 🕼 删除全部图像(第 101 页)
- Om 保护图像(第 102 页)

观看短片摘要(第30页)

••	退出播放及返回播放单张图像。
டு	打印(请参阅直接打印使用者指南)
	播放
	慢动作播放(可用
M	显示第一帧。
	上一帧(按住 🗑 按钮会后退。)
	下一帧(按住 🐨 按钮会快进。)
	显示最后一帧。

7

使用多种播放功能和其他功能

本章说明播放图像及编辑图像的方法。 同时也说明将图像传输到计算机,以及设定打印设置的方法。

● 操作相机之前,先按 ▶ 按钮,将相机设于播放模式。

① 凡是曾在计算机编辑过的图像,或更改过文件名称,或另一部相机拍摄的 图像,其显示可能不正确。

快速查找图像

📰 显示9张图像(索引播放)

一次显示9张图像,让您快速查找想要的图像。





一次搜索9张图像

选择索引播放。

- 将变焦杆移向 .
- ▶ 图像以索引方式排列显示,选中的图像框 着绿框,且放大显示。
- 挑选图像。
 - 按▲▼◆ 按钮,移动绿框。

只显示选中的图像。

- 将变焦杆移向 Q。
- ▶ 绿框的图像便会以单张图像显示。



选择索引播放。

- 将变焦杆移向 🖬。
- 显示跳转条。
 - 将变焦杆移向 🖬。
 - ▶出现跳转条。

更换显示图像。

● 按 ◀▶ 按钮, 切换显示每组 9 张图像。
 ● 返回索引播放, 将变焦杆移向 Q。

按住
 "贾 按钮,接着按 ◆ 按钮,相机便会跳转到第一组或最后一组图
 像。

快速查找图像

1 跳转到图像(跳转显示)

如果存储卡内存有大量图像,使用搜索键,便能跳转到图像。



挑选搜索键。

- 在单张图像播放模式内, 按 ▲ 按钮。
- ▶ 屏幕画面底部便会出现搜索键及当前显示 图像的位置。
- 按 ▲▼ 按钮,挑选要使用的搜索键。

跳转图像。

- 按 🔶 按钮。
- ▶ 相机便会采用您所挑选的搜索健,跳转图像。
- 要返回单张图像播放模式,按 💬 按钮。

6	拍摄日期跳转	跳转到各组拍摄日期的第一张图像。
(a)	人物	
A	风景	
¢	活动	跳转到每个类别的图像(以我的类别分类) (第 96 页)。
\$-\$	类别 1-3	
<u>آ</u>	待处理	
ŝ	跳转到文件夹	跳转到各文件夹的第一张图像。
(Ħ	跳转到短片	跳转到短片。
. 10	10 张图像跳转	每次跳转10张图像。
100	100 张图像跳转	每次跳转100张图像。



●使用搜索键(<u>fi</u>0及<u>fi0</u>除外)时,屏幕画面右下角会出现,搜索键的匹配 图像数目。

• 如果想要使用的搜索键无匹配图像,则屏幕画面底部不会出现该搜索键。

按类别整理图像(我的类别)

可将图像分类整理,并归纳入预设的类别内。

F q)	人物	ት ቶ ቅ	类别 1-3
Ā	风景	E	待处理

1



活动

Q^Ø

选择 [我的类别]。

 ● 按 → 按钮,选择 ▶ 标签。按 ▲▼ 按钮选 [我的类别],接着按 → 按钮。



将图像分类。 ● 按 ◆ 按钮,挑选图像。按 ▲▼ 按钮,挑 选类别,接着按 ⁽¹⁾按钮。

● 再按 ∰ 按钮,取消设定。

拍摄时自动分类

拍摄时,相机会自动将图像分类,其方式列于下表:

P 4)	人物	以 3 、 以 或 3 模式拍摄的图像, 或被相机检测到面部的图像(在 [自动对焦框](第 80 页)内设于[面部优先])。
Ā	风景	以 🚬 、 🛐 、 👱 或 🏏 模式拍摄的图像。
QÖ	活动	以 🎉 、 😵 、 🎆 或 🎑 模式拍摄的图像

 如果不要相机自动分类,请点选 ▲ 标签,选[自动指定类别],然后设于[关]。

Q 放大图像





显示区的大概位置

放大图像。

- 在单张图像播放模式内,将变焦杆移向
 Q,定住不放。屏幕画面会出现 30 20 8
 标,并将图像放大约 10 倍。
- 按 ▲▼◆ 按钮,可移动显示区的位置。
- 将变焦杆移向 , 可缩小或返回单张播放 模式。
- 若按 ⁽¹⁾ 按钮,屏幕画面出现 ⁽¹⁾ 止。按
 ◆ 按钮可用同一个放大率切换图像。再按
 (1) 按钮,则返回正常模式。

✿ 观看幻灯片

可自动播放存储卡内图像,每张图像显示约3秒。



- 图像从左方离开,接着出现下一张图像。
- 播放幻灯片期间,按◆ 按钮便会更换图像(如果按住该按钮不放,便会快速切换图像。)
 - 节电功能在播放幻灯片期间无效(第42页)。

检查对焦情况及人物的表情(查看对焦点画面)

可检查所拍摄图像的对焦情况或人物的表情。



橙色框的内容

显示查看对焦点的画面。

- 连续按 5 按钮几次,直到查看对焦点画 面出现为止。
- 此已记录的图像内,含有自动对焦框(框内 有已对焦的主体)、面部检测框(围绕面 部的白框)或灰框(围绕在播放期间检测 到的面部)。
- ▶ 屏幕画面底部出现橙色框,其内显示部分 图像。



〕查看对焦情况。

- 将变焦杆移向Q。
- ▶ 放大显示了屏幕画面底部橙色框的内容。



- 查看对焦情况时,可使用变焦杆更改放大的尺寸,并且可使用▲▼◆▶ 按钮,改变显示的位置。
- 按 📾 按钮来关闭放大显示图像。

若出现了多个对焦框

若有多个对焦框出现,可按 🌚 或 🕃 按钮,来切换对焦框,每按一次按钮, 橙色框便更改其内显示的位置。

在电视机上观看图像

使用附送的影音连接线,可将相机连接到电视机,并在电视机上,观看所拍 摄的图像。

预备事项

• 相机及电视机

• 随相机附送的影音连接线(第2页)



关闭相机及电视机。

将相机连接到电视机。

- 打开相机盖,将附送的影音连接线的插 头,插入相机的 A/V OUT (音频/视频输 出)端子。
- 将影音连接线另一端的插头,插入电视机 的输入端子(如左图)。

打开电视并转换到视频模式。



开启相机。

- 按 ▶ 按钮。
- 图像会出现在电视机上(相机屏幕画面不显示图像)。
- 观看完毕后,关闭相机及电视机,并拔起 影音连接线。

?

如果电视机上没出现图像,该怎么办?

如果相机的视频输出制式 (NTSC/PAL) 和电视机不匹配,便不能正确地显示图像。 如发生此情况,请按 💬 按钮,接着点选 **11** 标签,然后在 [视频输出制式]内, 选用正确的视频制式。

📕 更改图像切换效果

在单张图像播放模式内切换图像,有三种切换效果可供选用。



选择 [切换效果]。

按 → 按钮,点选 → 标签,接着选择[切换效果],然后使用 → 按钮,选用理想的切换效果。

×	图像立刻切换,无切换效果。
222	屏幕画面上的图像淡出,下一张图像逐渐显示。
5	由左方滑出,右方滑入方式切换图像。

ℰ 删除全部图像

除了挑选图像及删除图像可一次进行外,还可以一次删除全部图像。由于删除的图像不能复原,执行删除图像时要格外留心。不过受保护的图像不能删除。



选择 [全部删除]。

● 按 → 按钮,点选 ▶ 标签。按 ▲ ▼ 按钮选
 [全部删除],接着按 ∰ 按钮。

2 删除全部图像。

● 按 ◆ 按钮选 [OK],接着按 3 按钮。

▶ 存储卡内全部图像就被删除。

∽ 保护图像

可保护重要图像,免遭意外删除。



如果将存储卡进行格式化(第49页),则连保护图像一并删除。

- 不能使用相机的删除功能,删除受保护的图像,要删除该图像,需先取 消保护。
 - 如果重要图像都作了保护,然后选择[全部删除](第101页),便将其他图像全部删除,此方法对于删除无用图像非常方便。

 (\mathbf{I})

🖸 调整图像大小

以高记录像素设置录制的图像,可重新保存为较低像素文件。





63 调整尺寸

保左斩图

┫ 选择 [调整尺寸]。

 按 → 按钮,选择 ▶ 标签。按 ▲▼ 按钮, 选[调整尺寸],接着按 ∰ 按钮。

🤦 挑选图像。

按 ◆ 按钮,挑选一张图像,接着按 ⑦ 按钮。

₃ 挑选图像大小。

按 ◆ 按钮,选一个设置,然后按 ● 按钮。

🖉 保存新图像。

● 按 ◆ 按钮,选择 [OK],然后按 ⑦ 按钮。
 ▶ 该图像便会保存为新文件。

5 显示新图像。

- 按 🛶 按钮时,屏幕画面出现问句"显示 新图像?"按 ✦ 按钮,选 [是],然后 按 🐨 按钮。
- ▶即显示新保存的图像。





@ 旋转图像

以竖握相机方式拍摄的图像,在横向画面显示时,可作旋转便于观看。



选择 [旋转]。

按 → 按钮,选择 下标签。按▲▼按钮,选[旋转],接着按 → 按钮。



旋转图像。

- 按 ◆ 按钮,挑选一张图像,然后按 按钮。
- ▶每按一次 ∰ 按钮,图像便会在 90°/ 270°/ 原始方向三者之间循环。

▶ 校正红眼效应

可自动校正红眼图像,并保存为新图像。

日本 日本

𝒴 紅眼校正



按 → 按钮,选择1标签。按▲▼按钮,选
 [红眼校正],接着按 → 按钮。

▶ 挑选要进行校正的图像。

- 按 ◆ 按钮,挑选一张图像,然后按 按钮。
- ▶ 相机检测到红眼的位置,便会出现校正 框。

🖪 校正图像。

● 按 ◆ 按钮,挑选[开始],接着按 ● 按钮。



SET P MENU



▲ 保存新图像。

- 按 ◆ 按钮,选择[新文件],接着按 按钮。
- ▶ 该图像便会保存为新文件。

5 显示新图像。

- 按 w 按钮时,屏幕画面出现问句 "显示 新图像?"按 ◆ 按钮,选[是],然后 按 w 按钮。
- ▶即显示新保存的图像。

亲自动手校正

如有相机自动检测不到或不能校正的红眼,则请亲自动手进行校正工作。





添加校正框。

指定位置及大小

- 按▲▼↓ 按钮,将校正框(绿框)移至红 眼的位置,然后使用变焦杆来调整校正框 的大小,直到仅框住红眼部份。
- ▶ 校正框内部的放大图,会出现在屏幕画面的右下角。
- 当您按题按钮时,第一个校正框已设定了 (白框),接着会出现一个新校正框。
- 若所有校正框的位置及大小,均设定完毕
 后,请按 → 按钮,执行上页的步骤3及
 4。
- 最多可添加 35 个校正框。

取消校正框

- 在上页步骤 3 内,选择 [取消校正框],接着按 🛞 按钮。
- 按 按钮,选一个校正框,接着按 按钮。
- 按 📾 按钮,请执行上页的步骤3及4。

• 有些图像可能无法进行准确的校正工作。

- 如果存储卡内无足够剩余空间,则不能进行红眼校正。
- •如果在同一张图像内,重复多次校正工作,该图像的图质可能恶化。
- •如果在上页步骤4内,选用了[覆盖],已校正的图像数据,将会覆盖原始数据,并删除原始图像。
- 受保护的图像不能覆盖。

 (\mathbf{I})

於 附加声音记录

相机可录制声音记录(WAVE 格式),并附加到图像内。该附加声音记录可长达1分钟。



• 附加在图像的声音记录,也可用附送软件播放。

• 受保护图像的声音记录不能删除。

Ø

传输图像到计算机

在第一章的"使用相机传输图像"(第35页),说明了如何使用[未传输图像]的功能,来传输图像。本章说明其他传输图像的方法。





预备事项。

1

 请执行第33页内步骤2-4,显示直接传输 的菜单。

〕选择设置项目。

● 按▲▼ 按钮,挑选一个设置。

🖪 传输图像。

选用 ጬ 及 ☑ :

- 按凸~ 按钮。
- ▶ 传输完毕后,相机会返回直接传输的菜单。
- 选用⊡→及⊠ :
- 按 込 か 按钮,接着按 ◆ 按钮,挑选一张 图像,再按 込 か 按钮。
- ▶ 凡是匹配所选设置的图像,都被传输出 去。
- 按 📾 按钮,相机会返回直接传输的菜单

直接传输设置

•	全部图像	将存储卡内全部图像, 传输到计算机。
•	未传输图像	将未曾传输过的新图像,全部传输到计算机(第35页)。
√i ⇒	DPOF 传输图像	将指定要传输的图像, 立刻传输(第109页)。
•	选择并传输	挑选及传输图像的工作,一次完成。
R	设置桌面	挑选兼传输图像,作为计算机的桌面背景图像(桌面图) (限用 JPEG 格式)。

要中途停止传输,按 🕃 按钮。
➡ 指定传输图像 (DPOF)

指定图像以[DPOF 传输图像](第108页)方式传输。此类指定方式符合 DPOF(数码打印预选模式)的标准。

指定个别图像

□ 传输命令 (DPOF)
 (bhand and a change and a ch

命令
全部标注

重置 (MENU) ±

	ÎŤ
↓□ 声音记录	
О┓ 保护	
	1
12 全部删除	_
●● 传输命令	
1▶1 返□	上一浏览图像

选择 [传输命令]。

 按 → 按钮,选择 ▶ 标签。按 ▲▼ 按钮, 选[传输命令],接着按 → 按钮。

2 选择 [命令]。

● 按 🔶 按钮, 选 [命令], 接着按 🐨 按钮。



挑选图像。

- 按 ◆ 按钮,挑选一张图像,接着按 按钮。
- ▶ 指定图像后,屏幕画面出现 ✔ 图标。
- 老要取消指定,再按 ∰ 按钮, √ 消失图标。
- 若要指定其他图像,请重复上述步骤。最 多可指定 988 张图像。
- 按 网 按钮两次,便将设置保存入存储卡内,并返回菜单画面。

指定全部图像

● 竹 ● 育首记录... ● 保护... ○ 板桥... ● 健治会... ● 健治会... ● 健治会... ● 使治会... ● 健治会... ● 健治会... ● 健治会... ● 健治会... ● 健治会... ● 健治会... ● 使治命令 (DPOF) 使物密像挑数 0

- 选择 [传输命令]。
- 按 → 按钮,选择 下标签。按 ▲▼ 按钮, 选 [传输命令],接着按 → 按钮。

选择[全部标注]。
● 按 ◆ 按钮,选[全部标注],接着按()按

- 按 ◆ 按钮,选[2K],接着按 按 ◆ 按钮,选[0K],接着按 按
- 按 ◀▶ 按钮, 远 [UA], 按看按 () 按 ▶ 指定了全部图像。



传输图像张数

命令 全部标注

重置 (MENU) ±

命令 全部标注

重置 (MENU) ��



 按 → 按钮,选择 ▶ 标签。按 ▲▼ 按钮, 选 [传输命令],接着按 → 按钮。

2 选择 [重置]。
 • 按 ◆ 按钮,选 [重置],接着按 ⁽¹⁾/₍₂₀按钮。
 • 按 ◆ 按钮,选 [0K],接着按 ⁽¹⁾/₍₂₀按钮。
 ▶ 取消了全部传输命令。

如果使用的存储卡内,含有在其他相机设定的传输设置,屏幕画面上可能 会出现 个 图标。若用本相机更改该存储卡的设置,便可能会覆盖该卡先前的设置。

指定打印图像 (DPOF)

可为存储卡内图像,设定打印的设置(最多 998 张图像),例如哪些图像需要打印、打印的份数等信息。此类指定方式符合 DPOF(数码打印预选模式)的标准。

使用 凸 ~~ 按钮将图像加入打印列表内

若您想要打印屏幕画面显示的图像, 仅需按 **凸** 按钮, 便将该图像加入打印列表 (DPOF)。



挑选图像。

- 使用 ◆ 按钮,挑选一张图像,接着按
 △ 按钮。
- 设定打印份数。
 - 按 ▲▼ 按钮设定打印份数。
- 添加到打印列表。
 - 按 ◆ 按钮,选择 [添加],接着按 按钮。
 - ▶ 屏幕画面即会出现 凸图标及打印份数。
 - 如果想在打印列表内,取消打印某张图像。先显示该图像,按 凸 按钮,使用
 ◆ 按钮,选择「删除],接着按 () 按钮。

指定打印图像 (DPOF)

将打印列表 (DPOF) 内图像打印出来

打印列表 (DPOF) 制定后,将相机连接到打印机,便可轻易地将所选的图像, 打印出来。有关详情请参阅*直接打印使用者指南。*





将相机连接到打印机。

- 打开相机的端子盖,将连接线小插头,插入相机的端子(如图示)。
- 将大插头插到打印机的端子。有关连接打印机的详情,请参阅打印机使用者指南。

3 开启打印机。

开启相机。



打印。

- 按▲▼按钮,选择[开始打印],接着按
 按钮。
- ▶ 打印随即开始。
- 按 ◆ 按钮, 查看打印列表的图像。

选择图像

₽ 0 − □ 0



ALL TEPHANEL

Helter The Contain

选择[选择图像及打印份数]。

● 按 @ 按钮,选择 凸 标签。按 ▲ 按钮, 选 [选择图像及打印份数],接着按

挑选图像。

- 按 ◆ 按钮,挑选图像,接着按 ⑦ 按钮。
 ▶ 可以设定打印份数。
- 如果选择 [索引],屏幕画面会出现 ✔。

设定打印份数。

- 按 ▲▼ 按钮设定打印份数 (最多 99 份)。
- 重复步骤2及3,可设定其他图像及打印份数。
- 若选择[索引],便不能设定打印份数,只 能选择图像。

设定全部图像每张打印一份

SET L MENU

SET D MENU *



选择[选择全部图像]。

 按 → 按钮,选择 → 标签。按 ▲ ▼ 按钮, 选择 [选择全部图像],接着按 → 按钮。



清除所有打印选择



~作出设置。

- 按 **↓** 按钮,选择 [OK],接着按 🐨 按钮。
- ▶已设定了每张图像打印一份,并返回菜单 画面。



打印设置

可作的打印设置包括打印类型、日期及文件编号等。此设置应用于所选择的 全部图像,但不是作出个别设置。



选择 [打印设置]。

按 → 按钮,选择 → 标签。按 ★ 按钮选择[打印设置],接着按 → 按钮。

》作出设置。

 按▲▼ 按钮,选一个项目,接着按 ◆ 按 钮,选一个设置。

	标准	每页纸打印一张图像。
打印类型	索引	每页纸打印多张缩小的图像。
	全部	以标准和索引格式打印图像。
C #9	开	打印拍摄信息的日期。
D #9	关	-
立件里	开	打印文件编号
215	关	-
海路 DDOC 数据	开	打印后清除所有打印设置。
消除 DPUP 致活	关	_



 打印的情况以打印机和照片冲洗店的设备而定,有些可能无法根据打印 设置打印出来。

- •如果使用的存储卡内,含有在其他相机设定的传输设置,屏幕画面上可能会出现<u>小</u>图标。若用本相机更改该存储卡的设置,便可能会覆盖该卡 先前的设置。
- ●使用 ⑦ 功能(第63页),附加日期的图像,不论[日期]如何设定,都会连 日期一起打印出来。如果[日期]设作[开]时,有些打印机可能会在 图像上,打印两次日期。

设于[索引]时,[日期]和[文件]不能同时设于[开]。

•日期的打印风格,依照 17 标签内,在[日期/时间]的设置(第19页)。

8

量身设置您的相机

本章说明各种实用功能的设定方法,以及如何更改拍摄模式的设置, 令您的相机如虎添翼,超越平常拍摄的用途。

更改功能的方法

在 **11** 标签内有许多实用功能,您可作出设定,以供平常拍摄使用。可在拍摄 或播放模式内作出设定,只需按 🛶 按钮,便可进行设定。

关闭启动图像

可将开启相机的起动图像关闭。



选择 [起动图像], 然后使用 ◀▶ 按钮, 选择 [关]。

更改屏幕画面的亮度

您在查看图像亮度时,可调整屏幕的亮度。



选择 [液晶屏],接着使用 ◆ 按钮,来调整亮度。

关闭节电功能

可将节电功能(第42页)设于[关]。不过,为了节省用电量,我们建议设于[开]。



- 选择 [节电],接着按 ∰ 按钮。
- ●使用▲▼ 按钮选择 [自动关机],接着使用 ◀▶ 按钮选 [关]。
- 如果您将[自动关机]设于[关],请注意,拍摄 后要记得关机。

拍摄期间的节电功能

屏幕画面在拍摄期间会自动关闭(第118页)。此关闭时间可作更改,即使[自动关机]设于[关],仍可进行更改。

为了节省电池的用电量,建议屏幕画面关闭时间少于[1分]。



- 选择[节电],接着按) 按钮。
- ●使用▲▼ 按钮来选 [显示关闭],接着使用 ◀▶ 按钮,来选择时间。

更改文件编号方式

相机依照图像拍摄的先后次序,自动替图像编号,并存入文件夹内,图像编 号由 0001 - 9999,每个文件夹最多可存放 2000 张图像。 您可更改文件编号的方式。



- 选择[文件编号],接着使用 ◆ 按钮选择一种 方式。
- [连续编号]:相机以连续号码方式指定文件编号,直到编号/保存到9999为止,不论是否换用新的存储卡。

[自动重设]:每次更换新存储卡,即重新以 0001 开始连续编号。



 无论[连续编号]或[自动重设]方式,如果所使用的存储卡已含有图像, 相机指定最新编号时,可能是编在存储卡现有图像号码之后。如需要文件编号由001起,必须先将存储卡格式化后使用(第49页)。

• 有关文件夹结构或图像类型的详情,请参阅软件入门指南。

创建文件夹

您可创建新文件夹来保存图像。



- 选择 [创建文件夹],接着按 ∰ 按钮。
- ▶ 使用▲▼按钮选择[创建新文件夹],接着使用 ◆▶ 按钮选择 ✓。
- 在拍摄模式时,屏幕画面出现 [*]图标,最新拍 摄的图像便会保存在此新文件夹内。

定期创建文件夹

可指定周期及时间创建文件夹。



- ●选择[创建文件夹],接着按∰按钮。
- 使用 ▲▼ 按钮,选择 [自动创建],接着使用
 ◆ 按钮,选择一个周期。
- 使用 ▲▼ 按钮,选择 [创建时间],接着使用
 ◆ 按钮,选择一个时间。
- 相机会按指定的周期及时间创建新文件夹,凡 在创建日期之后拍摄的图像,都会保存入新文 件夹内。

关闭横竖画面转换的功能

在相机内播放图像时,凡相机以垂直方向拍摄的图像,都会自动转换为垂直 显示。您可关闭此功能。

日期/时间	09.09.'09 10:00
格式	🗋 30. OMB
文件编号	连续编号
创建文件夹	
横竖画面转换	开 😫
镜头收回时间	1分

●选择[横竖画面转换],接着使用 ◆ 按钮选择
 [关]。

更改镜头收回时间

为了使用安全的理由,当相机切换到播放模式后,约1分钟,相机便会收回 镜头。您可将此收回时间更改为[0秒]。



 ●选择[镜头收回时间],接着使用 ◆ 选择 [0秒]。



在拍摄模式时,按 💬 按钮后,可设定 С 标签内功能。在有些拍摄模式下,某些功能不适用。详请请参阅 С (拍摄)标签菜单的说明(第136页)。

慢速同步功能的使用方法

使用闪光灯和慢速快门拍摄。使用闪光灯拍摄夜景或室内,将黑暗的背景拍 得亮些。使用慢速同步的功能,可获得使用 爻 同样效果(第 57 页)。



选择[闪光灯设置],接着按 () 按钮。
 使用 ▲▼ 按钮,选择[慢速同步],接着使用
 ◆ 按钮,选择[开]。

为了减低相机晃动的影响,拍摄时装上三脚架,以免相机摇晃。如果相机 装上三脚架拍摄,提议将[影像稳定器模式]设于[关](第124页)。

自动红眼校正功能的使用方法

此功能自动减低红眼效应。只将校正后的图像记录入存储卡。

闪光灯设置	
慢速同步	开 关
紅眼校正	₩ ¥
防红眼灯	开关
	(MENU) 🖆

选择[闪光灯设置],接着按 (●)按钮。
 使用 ▲▼ 按钮,选择[红眼校正],接着使用
 ◆ 按钮,选择[开]。

- 红眼校正功能有可会应用于非红眼的红色部分,例如眼睛四周的红色化 妆部分。
 - 以图像的个别情况而定,有时候相机不能自动检测到红眼,而无法获得预期的校正效果。如发生此情况,请在 ▶ 标签选择 [红眼校正],亲自动手校正(第105页)。

关闭防红眼灯

在黑暗环境使用闪光灯拍摄时,防红眼灯会亮起,以减轻红眼效应。您可关闭此功能。



选择[闪光灯设置],接着按 (●)按钮。
 使用 ▲▼ 按钮,选择[防红眼灯],接着使用
 ◆ 按钮,选择[关]。

关闭自动对焦辅助光

半按快门按钮进行对焦时,相机发现对焦有困难,便自动亮起此辅助光协助 对焦。您可关闭此功能。

自动对焦点放大	开关
数码变焦	标准
闪光灯设置	
自拍	Ċĉ
自动对焦辅助光	开 🚼
图像确认	2秒

 ●选择[自动对焦辅助光],接着使用 ◆ 按钮, 选择[关]。

显示透明覆盖片

拍摄时,可在屏幕画面上显示网格线,作为垂直和水平的指引,或者显示 3:2 基准线,用来确定L尺寸照片或明信片照片的打印区。

自动对焦辅助光	开关	
图像确认	2秒	
查看信息	关	
自动指定类别	开关	
覆盖显示	■ 网格线	
影像稳定器模式	常开	

- ●选择[覆盖显示],接着使用 ◆ 按钮,选一个 设置项目。
- [网格线]:屏幕画面上的网格线透明覆盖片。
 [3:2基准线]: 3:2范围外成为灰色区域。
 使用3:2纵横比的纸张打印时,不打印灰色区域。
- 使用 ☎、W、 ♥ 等模式时,不能设于 [3:2 基准线]及 [全部]。
 - 网格线不会记录在图像内。
 - •屏幕画面上下的灰色区域不会打印出来,但显示的整张图像会记录下来。

更改影像稳定器模式的设定

图像确认	2秒	
查看信息	关	
自动指定类别	开关	
覆盖显示	关	
影像稳定器模式	(常开	- N
设置≟~按钮		

- 选择[影像稳定器模式],使用 ◆ 按钮选一个 设置项目。
- [常开]:影像稳定器模式功能长期开启。此功能可直接在屏幕画面上确定拍摄成效,较为容易 检查画面构图及主体的对焦情况。

[仅拍摄时]:只在拍摄片刻,才开启影像稳定 器模式。

[摇摄时]:此影像稳定器模式功能,只对上下 震动有效,因此建议在拍摄水平移动主体时, 采用此选项。

• 如果相机晃动得很厉害,请装上三脚架拍摄。

 使用[摇摄时]功能,请以横向式握着相机拍摄。相机以垂直握法拍摄时, 影像稳定器模式无效。

多个功能注册于 凸 ~ 按钮



- 选择 [设置 凸~ 按钮],接着按 💮 按钮。
- 使用 ▲▼ ◆ 按钮,指定要注册的功能,接着 按 按钮。
- 按 込 按钮,可使用已注册的功能,或显示已 注册功能的设置画面。

• 若要取消此功能,请选择 🕰。

- 如果屏幕画面的右下角出现此
 ◎图标,表示当前的拍摄模式,不能使用 此功能。
- 在 、 模式中,每次按 △ ~ 按钮,都会记录白平衡数据(第73页),而且此白平衡设置也会在 、 作出更改。

9

实用的相机操作信息

本章介绍相机的各种附件,并包括各功能的列表及索引。

使用家用电源

如果使用交流电转接器 ACK800(另购)供电给相机,您在拍摄时,便无需挂 虑电池的电量是否足够。



关闭相机。

将电源线的插头插入相机。

 打开相机的端子盖,将电源线的插头插入 相机。



连接电源线。

- 将电源线连接到小型电源转接器,然后将 电源线另一端插入电源插座。
- ●开启相机电源,现在可使用相机。
- 相机使用完毕后,请关闭相机,并拔起插 座的电源线。

1 相机开着时,切勿拔起电源线,否则可能删除所拍的图像,或者损坏相机。

使用附加闪光灯

当拍摄主体距离太远,光线不足时,使用高能量闪光灯HF-DC1(另购)能补助相机的内置闪光灯。有关高能量闪光灯的使用及外接详情,请参阅闪光灯的使用者指南。

谨慎处理事项

器材

- 本相机是极精密的电子器材,切勿跌落地上或大力撞击。
- 切勿将相机放置于磁铁附近,或靠近产生强烈磁场的发动机,否则相机会 发生故障或图像数据遭受破坏。
- 如有水珠或尘土跌落在相机或 LCD 屏幕上,请用柔软干布或眼镜片布擦拭 干净,但切忌大力搓揉。
- 切勿使用有机溶剂等清洁剂,来擦拭相机或 LCD 屏幕。
- 请使用商店出售的吹气软毛刷,清除镜头的灰尘。如要清除强硬污垢,请 与佳能热线中心联系,有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中 国)网站或佳能热线中心的相关信息。
- 如果将相机从寒冷处,迅速带进炎热处,相机内外可能会结露。为避免发 生结露的情形,请将相机放进不透气可密封的塑料袋内,待相机逐渐适应 温差后,才取出相机。
- 如果已有结露的情况,应立刻停止使用相机。如继续使用,可能会损坏相机。请即取出电池和存储卡,待湿气蒸发后,才继续使用。

存储卡

- 存储卡是高度精密电子器材,切勿曲折、大力撞击,否则存储卡内图像数据会遭损坏。
- 切勿沾湿存储卡,切勿用手或金属物触摸存储卡的端子。
- 存放存储卡切勿靠近电视机、喇叭或任何会产生磁场或静电的器材,否则 存储卡内图像数据会遭损坏。
- 存储卡切勿存放在炎热、潮湿、多尘的地方。

您认为发生了问题

如果您认为相机有问题,请首先查看以下各项解说,若仍未解决您的问题, 请与佳能热线中心联系,有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中 国)网站或佳能热线中心的相关信息。

电源

您按下了电源按钮,但没反应。

- 请确定电池已正在装入相机 (第14页)。
- 请确定存储卡槽 / 电池仓盖已确实关上了 (第15页)。
- 请确定电池已充电(第16页)。
- 请用棉签拭净端子,并将电池重新装入数次。

电池消耗太快。

- 请确定所使用的电池型号正确(第16页)。
- 在气温寒冷的地方,电池的性能可能衰弱;请将电池放入口袋暖起来。
- 如果电池端子变脏,电池性能会变弱。请用棉签拭净端子,并将电池重新装入数次。

镜头不收回。

相机电源开启时,切勿打开存储卡槽/电池仓盖。关上仓盖后,开启电源,然后再关闭电源(第14页)。

电视机输出

在电视机播放的图像变形或不显示。

• 按照电视机的制式,将视频设定为 NTSC 或 PAL (第100页)。

拍摄

拍摄期间屏幕画面显示不正常。

- 若在昏暗处拍摄,相机自动将屏幕画面调亮,因此在屏幕画面上,可能会出现噪点, 而且主体的活动,可能会在屏幕画面上出现锯齿状,但对于记录图像全无影响(第45页)。
- 以下情况不会记录在静止图像内,但会记录在短片中。
- 当相机面向强烈光源,相机可能调暗屏幕画面。
- 在荧光灯下拍摄,屏幕画面可能会闪烁跳动。
- 拍摄强光时,屏幕画面可能会出现光条(紫红色)。

拍摄期间屏幕关闭。

• 闪光灯充电完成,屏幕画面会自行重开(第23页)。

半按快门按钮,出现 🕒 图标。

- 请将[影像稳定器模式]设于[常开](第124页)。
- 将闪光灯设于非(分模式(第59页)。
- 提高 ISO 感光度 (第 72 页)。
- 将相机装上三脚架,相机不会摇晃。

图像模糊。

- 先对着主体半按快门按钮,进行对焦,然后将快门全按到底,拍摄(第21页)。
- 在对焦距离内,拍摄主体(第140页)。
- 参阅上一段 "半按快门按钮,出现, 🖳 图标。"的解说。
- 将自动对焦辅助光设于 [开](第123页)。
- 请确定未打开不想使用的功能(微距等)。
- 使用对焦锁或自动曝光锁(第85页)。

即使半按快门,也未出现对焦框,相机亦不对焦。

若对准主体的光暗分明部位,才半按快门按钮,或重复多次半按快门按钮,对焦框便会出现,相机便能对焦。

主体太暗或太亮(过度曝光)。

- 将闪光灯设于 4^A (第59页)。
- 使用曝光补偿方式,调整亮度(第74页)。
- 使用自动曝光锁或点测光的功能拍摄(第 85,86页)。
- 由于周围的灯光照射,使得主体太亮。

即使亮了闪光灯,主体还是很黑暗。

- 在闪光灯的适当照射范围内拍摄(第140页)。
- 提高 ISO 感光度 (第72页)。

使用闪光灯拍摄的主体太亮(曝光过度)。

- 在闪光灯的适当照射范围内拍摄 (第140页)。
- 将闪光灯设于 😯 (第59页)。

使用闪光灯拍摄时,图像出现白点。

• 闪光灯的光线反射空中的尘埃微粒或其他物质。

图像粗糙或可见噪点。

- 使用较低的 ISO 感光度拍摄(第72页)。
- 以拍摄模式而定,有些拍摄模式可能将ISO感光度提高,因此图像粗糙和出现噪点(第 55,58页)。

出现红眼。

- 请将[防红眼灯]设于[开]。若被拍摄的主体注视着此灯,便会产生防红眼效果。若能增加室内照明的亮度,或较为靠近主体拍摄,防红眼的效果会更好。此灯亮时,快门不关闭约1秒钟(第23页)。
- 将[红眼校正]的功能设于[开],相机在拍摄时便能自动校正红眼。您亦能在拍摄后, 使用[红眼校正]的功能,亲自动手校正红眼(第105,122页)。

需要花很长时间,才能将图像记录到存储卡,或者连拍的速度慢了。

• 将存储卡进行低级格式化,可能解决此问题 (第50页)。

不能设定拍摄功能或 Func.(功能)菜单的设置。

 以拍摄模式而定,不同的模式会有不同的适用功能。请参阅各拍摄模式下可使用的功 能(第134页)。

拍摄短片

不能正确显示摄录时间,或突然停拍。

 请使用相机将存储卡格式化,或者使用可作高速记录的存储卡。即便摄录时间显示不 正确,但短片会正确记录在存储卡内(第29,49页)。

屏幕画面出现く!>图标,而且自动停拍。

- 相机的内置记忆体不足,请试用以下其中一个方法:
- 请使用相机将存储卡进行低级格式化(第50页)。
- 减少记录相素的数目(第90页)。
- 使用可作高速记录的存储卡。

不能操作变焦。

• 请在拍摄前先进行变焦。在 🦳 模式中,可使用数码变焦 (第 90 页)。

播放

相机不能播放。

 如果文件名称或文件夹结构曾在计算机作过更改,便有可能无法播放图像或短片。有 关文件夹结构或文件名称的详情,请参阅教件入门指南。

播放中断,或无声音。

- 请使用在本相机进行格式化的存储卡 (第49页)。
- 如果将短片复制到慢速读取的存储卡,可能会发生播放中断的情况。
- 在计算机内播放短片,需以计算机的性能而定,有可能发生短片跳格或无声音的情况。

按钮或变焦杆不能操作。

• 若模式转盘设在简易模式时,不能使用部分按钮和变焦(第54页)。

提示列表

屏幕画面出现提示讯息。

请参阅错误提示(第132页)。

错误提示

如果屏幕画面出现错误错误提示,请试用以下的解决办法。

没有存储卡

• 可能是存储卡的插入方向错误,请以正确方向插入存储卡(第14页)。

存储卡锁起!

SD 存储卡或 SDHC 存储卡的写入保护块,设于"上锁"得位置,请将写入保护块设于开锁的位置(第 14, 17页)。

不能记录

- 在未装入存储卡,或以错误方向装入存储卡的情况下,试图拍摄图像(第14页)。
- 短片不能附加声音记录。

存储卡错误

存储卡有故障。请将存储卡格式化,可能会解决问题(第49页)。如果使用了附送的存储卡后,仍出现此出错提示,便可能是相机的问题,请向佳能客户服务柜台联系。

存储卡已满

 存储卡内无足够的可用空间。请删除旧图像(第25,101页)让出空位给新图像,或插 入空白的存储卡(第14页)。

更换电池

电池的电量太低。请更换电池(第16页)。

没有图像

• 存储卡内没有记录的图像,无图像可显示。

保护!

• 不能删除受保护的图像、短片、声音。请先取消保护设置后删除(第102页)。

不能确认的图像 / 不兼容的图像 /RAW

- 不能显示不被支持的图像或数据,或图像数据已损坏者。
- 曾在计算机修改过的图像,其文件名称已作更改者,或使用其他相机拍摄的图像,皆可能无法显示。

不能放大 / 不能旋转 / 不能修改图像

- 不被支持的图像不能放大(第97页),旋转(第104页)或编辑(第103,105页)。
- 曾在计算机修改过的图像,其文件名称己作更改者,或使用其他相机拍摄的图像,皆可能无法放大、旋转或编辑。
- 短片不能放大(第97页)或编辑(第103,105页)

不能兼容的 WAVE

由于当前声音记录的数据类型不正确,因此,无法加入新的声音记录,也无法播放声音(第107页)。

命名错误!

无法创建文件名称,因为相机内有一张图像,其名称相同于相机试图创建的文件夹名称,又或者文件编号已达上限(第120页)。在 1 标签,将[文件编号]设于[自动重设](第119页)或将存储卡进行格式化(第49页)。

不可传输!

- 不能传输不被支持的或损坏的图像数据,即使设于直接传输的功能,亦不能传输(第 34,108页)。
- 不能传输在[设置桌面]内选择的短片(第108页)。

指令太多

 指定要打印或传输的图像数量,超过 998 张的上限,请只指定 998 张或以下数量图像 (第 109, 111 页)。

不能完成!

• 打印设置或传输设置不能正确保存。请减少设置的数量,并请再试(第109,111页)。

不能指定的图像

- 不能指定不受支持的图像打印(第111页)。
- 曾在计算机修改过的图像,其文件名称已作更改者,或使用其他相机拍摄的图像,可 能皆不获支持。

通讯错误

 由于存储卡上存了大量图像(约1000张),而无法传输到计算机。请采用市面有售的 USB读卡器传输图像。

镜头出错,请重新启动相机

- 检测到镜头出错。请按电源按钮,先关闭相机,再开启相机(第22页)。如果继续出现 此出错提示,可能镜头有问题,请向佳能客户服务柜台联系。
- 如果镜头正在转动中,握住镜头,或在沙尘滚滚的地方使用相机,可能会出现此出错提示。

Exx (xx: 数字)

- 检测到相机出错。请按电源按钮,先关闭相机,再开启相机(第22页)。如果拍摄后马 上出现此出错编玛,刚才拍的照片可能未记录下来,请使用播放模式检查。
- 如果此出错编码重复出现,可能是相机有问题,请向佳能客户服务柜台联系。

各拍摄模式下可使用的功能

-1.64		拍摄模式	Р			~
功能			Ρ	慢速快门	AULU	•
	NEC *1		0	_	0	_
100 成火座(第70五)	1920 H		0	_	0	0
150 感元度(第 12 页)	150 150 150 80 100 200	150 150 150 400 800 1600	0	0	_	_
	150 3200		_	_	—	_
	\$ A		0	—	0	0
闪光灯(第59页)	4		0	0	—	—
	۲		0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0		_
1247 () 00, 03, 10 K /	白拍	C2 Ciò	0	0	0	_
	<u>н</u> и	63	0	0	0	_
	A		0	0	0	_
拍摄区(第64 65 页)			0	0	0	_
	▲		0	0	—	—
	无限远		_		—	0
面部选择(第83页)			0	0	0	—
自动曝光锁 / 闪光曝光锁(静止图像)	(第86,8	37页)	0	_	—	—
自动曝光锁,曝光偏移(短片)(第91	页)		—	_	—	—
自动对焦锁(第85页)			0	0	—	—
LCD 目示屋设署(第45页)	无信息		0	0	0	—
LCD 亚小屏设直(第45页)	信息显示	ŧ 🛛	0	0	0	0
	功能菜	单				
曝光补偿(第74页)			0	_	—	—
慢速快门(第88页)			-	0	—	—
白亚朱(第 79 五)	AWB *1		0	0	0	0
日十阕(弟 (3 贝)	* 2 🛦	₩ ₩ 🚨	0	0	_	_
我的色彩(第75页)	COFF AV AN	Ase Asw Ac	0	0	—	—
	۲		0	0	0	0
测光系统(第85页)	[]		0	—	—	_
	•		0	_	_	_
压缩率(静止图像)(第70页)	6 🖌 🖌		0	0	0	 *2
	L M1 M2	M3 S 🔟	0	0	0	 *3
心水啄系双日(盱止图修)(另70贝)	8 7		0	0	0	—
コ	640 640		_	_	—	—
心水啄系数日、帜殃、压细平(湿力) (第 00 页)	320		_	_	—	—
	160		-	_	—	—

*1 相机自动设定最佳数值。*2 固定于 ▲ (精细)。*3 固定于 L (大)。*4 固定于 M3.

		PTI	•		SCN						١.			
49		<u>2</u> A	2.0	×7	2	<u>*</u>	×	*8*	5	<u>対応</u> 英政		ISO 6201	P	, M
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	-
_	-	_	-	_	_	-	_	_	-	_	_	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	_	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_	_	-
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		<u> </u>
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	_	0	_	0	0	_	0	0	0	_	0	0	0	0
0	_	0	_	0	0	_	0	0	0	_	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	0	—	—
_	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
_	-	-	-	-	-	-	—	-	-	-	-	—	0	0
_	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						ŗ	り能菜	单						
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	0	0
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	* 4	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—
_	-	—	—	—	—	—	—	—	-	—	—	—	0	—
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<u> </u>		_		0
									() 可(下此设	置 —	一个可	作此设	て置

各种菜单

▲(拍摄)标签的菜单

	拍摄模式	D			÷
功能		Ρ	慢速快门	AUIO	•
	面部优先		0	0	0
自动对焦框(第80页)	智能自动对焦	0	0	0	_
	中央	0	0	0	—
自动对焦框大小	普通	0	0	0	0
(第81页)	小	0	0	—	—
自动对焦点放大(第82	页)	0	0	0	—
粉团亦佳 ★1 (笃 €1 五)	标准	0	0	0	O*2
致码文法 · (数码长焦附加镜 1.4x/2.3x	0	0	0	—
	慢速同步	0	O*2	—	—
内光灯 设直 (第191 199 页)	红眼校正	0	0	0	—
(\$\$ 121, 122 y)	防红眼灯	0 0		0	O*2
自拍(自定义自拍)(第	78页)	0	0	0	—
自动对焦辅助光(第12	3页)	0	0	0	O*2
图像确认(确认拍摄图像	象)(第52页)	0	0	0	O*3
木毛片白 (笠 45 五)	关	0	0	0	0
互有信息(第45贝)	详细信息 / 查看对焦点	0	0	0	—
自动指定类别(第96页)	0	0	0	O*2
	关	0	0	0	0
覆盖显示 (第 123 页)	网格线	0	0	0	—
	3:2 基准线 / 全部	0	0	0	—
	关	0	0	0	—
影像稳定器模式 (第194页)	常开	0	0	0	0
(× 141 ×)	仅拍摄时 / 摇摄时	0	0	0	_
设置 🗛 🕶 打印 / 共享技	钮(第124页)	0	0	0	_

*1 如选择了Ⅲ或圆,则不能作此设定。

*2 常设于开。

*3 固定于 [2秒]。

*4 仅限闪光灯设于 \$ 的时候。

		PTI	•			SCN						Þ		
40		<u>2</u> A	2 4	×7	<u>_</u> *	<u>*</u>	×	*8*	5			ISO 6200	•) M
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	-	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	-
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—	—
—	O*2	O*2	—	—	O*2	O*2	—	—	—	—	—	—	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	0	_	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	0	_	_	_
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	O*4	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	—	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_	—
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 可作此设置 — 不可作此设置

ff(设置)标签的菜单

项目	选项 / 摘要	参考页码
静音	开/关*	第 51 页
音量	关 /1/2*/3/4/5	第 51 页
起动图像	开*/关	第 118 页
液晶屏的亮度	1/2/3*/4/5	第 118 页
节电	自动关机: 开*/关 显示关闭: 10、20或30秒/1*、2或3分	第 42, 118 页
日期 / 时间	日期(年/月/日)时间(时/分)	第 18 页
格式	格式化存储卡, 删除全部数据	第 49 页
文件编号	连续编号*/自动重设	第 119 页
创建文件夹	创建新文件夹 / 自动创建	第 120 页
横竖画面转换	开*/关	第 120 页
镜头收回时间	1分*/0秒	第 121 页
语言	选择画面显示的语言	第 20 页
视频输出制式	NTSC/PAL	第 100 页
打印连接方式	自动 */ 🌈	_
重设全部设置	相机重置于默认设置	第 48 页
		*默认设置

🙆 关于打印连接方式的设置

若您要打印的图像,已在 **∭**(宽屏)模式内指定打印在整张宽纸上时,请选择 ✔ 使用佳能小型照片打印机 SELPHY CP750/740/730/CP720/CP710/CP510 等型号。 此设置已保存在相机内,即使关闭相机仍然保存,如要打印其他尺寸图像,务必 请将此设置改为 [自动]。

▶(播放)标签的菜单

项目	选项 / 摘要	参考页码
幻灯片播放	自动播放图像。	第 98 页
我的类别	分门别类整理图像。	第 96 页
红眼校正	校正图像的红眼。	第 105 页
调整尺寸	将更改图像大小后保存。	第 103 页
声音记录	录音并附加于图像。	第 107 页
保护	保护图像。	第 102 页
旋转	旋转图像。	第 104 页
全部删除	删除所有未设保护的图像。	第 101 页
传输命令	将图像传输到计算机的设置。	第 109 页
返回	设定恢复播放时显示图像的方式。	-
切换效果		第 101 页

凸(打印)标签的菜单

项目	选项 / 摘要	参考页码
打印	打印图像的设置。	第 26 页
选择图像及打印份数	打印图像的设置。	第 113 页
选择全部图像	设定打印全部图像。	第 113 页
清除所有打印选择	取消所有打印的设置。	第 114 页
打印设置	设定打印风格。	第 114 页

规格

相机有效像素 图像传感器	约 1,000 万 1/2.3英寸型 CCD(像素总数:约 1,030 万)
镜头	6.4 (W) - 38.4 (T) 毫米 (相当于 35 毫米胶片: 36 (W) - 216 (T) 毫米) f/3.2 (W) - f/5.9 (T)
数码变焦	约 4.0 倍 (结合光学变焦时可达到约 24 倍)
液晶显示屏	3.0 英寸 TFT 彩色液晶显示屏, 约 230,000 点
	(图像覆盖率100%)
自动对焦框模式	面部优先, AiAF (9 点), 中央
对焦范围	一般: 50 厘米 - 无限远
(镜头前起计)	微距:1 -50 厘米 (W)
	无限远:3米-无限远
	简易:5 厘米 - 无限远 (W),
	50 厘米 – 无限远 (T)
	儿童及宠物:1米-无限远
快门	机械快门和电子快门
快门速度	1/60 - 1/1600 秒
	15- 1/1600 秒(快门速度所有范围各拍摄模式均适用)
影像稳定器	镜头偏移式
测光系统	评价测光、中央重点平均测光、点测光
曝光补偿	2 级, 1/3 级增量
ISO 感光度	自动、高 ISO 感光度自动、ISO 80/100/200/400/800/
(标准输出感光度,建议曝光	指 1600
数)	
白平衡	自动、日光、阴大、白炽灯、荧光灯、荧光灯 H、用户
中景词业权	日定入傑式
内直闪兀闪	日列、
的互内元为的泡回	30 座木 = 5.5 木 (W), 50 座木 = 2.0 木 (I) 程序 白动 篇具拍揮 人物 团垦 海垦拍揮 川音
伯敓侠八	柱庁、日幼、间勿伯敓、八初、八京、仪京伯敓、八里 乃宰物 安贞 扬喜楷式* 每日**
	▲ 広县 日苏 枯枷 重星 海滩 松小 北游馆
	* 仪泉、口洛、恒初、ヨ泉、西冲、阳八、小庆店、 ISO 3200
	** 标准和 精简
连拍模式	約13张/秒(使用大/精细模式)
白拍	
记录媒体	SD 存储卡、SDHC 存储卡、MMC 存储卡、MMCnlus
	存储卡、HC MColus 存储卡
文件格式	符合相机文件系统设计规则和 DPOF
数据类型	静止图像: Exif 2.2 (IPEG)
	短片: AVI (图像数据: Motion IPEG: 音频数据
	:WAVE (单声道))
	声音记录: WAVE (单声道)
压缩率	极精细、精细、一般

记录像素数目			静止图像	大: 3648 x 2736 像 中1: 2816 x 2112 像 中2: 2272 x 1704 像 中3: 1600 x 1200 像	素 泉素 泉素 泉素
				小: 640 x 480 傢素	
				日期标记: 1600 x 12	200 傢素
				宽屏: 3648 x 2048 (傢紊
			短片:	标准: 640 x 480 像	素 (30 顿 / 秒),
				640 x 480 隊系 (30)	帜 / 杪 LP), 320 ふヽ
				X 240 1家系 (30 帜 /	/♡) 麦(15 帖 / 孙)
吉 (知 臣	串 幸 行 录)	, ,	₩ 岐索・8 ₩ 岐	作[印] • 100 X 120 [家]	系(13 帜 / 化)
	广日记录)		平祥家・11 世	7	
採訪構式			▲ 八 中平 · 11 MI	⊿ 7 十 / 徛見 / 47 灯 円 / €	3的米别 / 红眼椋
		• •	正/调整尺寸/	吉音记录 / 保护 / 旋转	专 / 杳看对隹 / 跳
			转/短片播放	/ 1/2/// //// / ////	
直接打印			兼容 PictBridg	e、并兼容 Canon Dire	ct Print 和
			Bubble Jet Din	rect	
接口....			高速 USB (微型	B) 音频 / 视频输出	(可选择NTSC 或
			PAL, 单声道音线	顷)	
通讯设置			MTP, PTP		
电源....			2 节 AA (5 号)	碱性电池	
			2 节 AA (5 号)	镍氢电池 NB4-300 (〔另购〕
			交流电转接器套	5件 ACK800 (另购)	
工作温度			0 – 40° C(32 –	-104° F)	
工作湿度			10 - 90%		
体积			101.9 x 63.5 x	、31.9 毫米	
(不包括突出音	彩分)				
重量(仅相机	机身)		约 185 克		

索引

数字

3:2 基准线	123
---------	-----

A

安全变焦			61
------	--	--	----

В

白平衡 保护	. 73 102
编辑	
调整尺寸(缩小图像尺寸)	103
红眼校正	105
旋转	104
变焦	3. 61
屏幕	, -
菜单操作 46	6, 47
切换显示方式	. 45
显示信息	. 43
语言	. 20
播放 → 观看	
播放按钮	. 41

C

菜单	136
菜单功能(基本操作)	47
测光模式	85
查看对焦点	84
程序式 AE 模式	68
出厂设置 → 默认设置	
传输图像到计算机	. 108, 109
存储卡	
格式化	49
估计容量	71
可拍摄张数	17
错误提示	132

D

打印
打印/共享 按钮 26.124
打印机 26 27 112
打印列表 111
11 中列衣
打印反直 (DPOF) 114
灯
电池
AA (5号)碱性电池 2
充电指示图标 16
电池和充电器套件 38
碱性电池 14
节电 42, 118
可充电的电池 19
镍氢电池 (另购) 16
电源 → 电池
电源按钮 22
调整尺寸(缩小图像尺寸) 103
DPOF 109. 111
短片 28
加毛(採放) 30
风有 (抽成) 50 记录像麦
□水啄永
按式
图像质量(帧频) 01
出了一次,如果 (秋秋) 31 出了 26 33 100 126
神 」 20, 33, 100, 120
内 辰 22 白 計 計 佐 振 00
日幼刈焦性
刈焦钡

Ε

儿童及宠物(场景模式)...... 55

F

放大图像 8	2, 97
风景(场景模式)	55
覆盖显示	123

附加闪光灯	126
附件	. 36

G

高感光度 (ISO)	. 58, 72
高能量闪光灯	126
格式化 → 存储卡 - 格式化	1,设备
- 默认设置	
功能 (FUNC.) 菜单	
基本操作	46
基本列表	134
红眼	
防红眼灯	122
红眼校正	105
自动校正	122
故障排除	
您认为发生了问题	128
观看(播放)	93
单张图像	24
放大图像	97
幻灯片	98
索引播放	94
在电视机上观看图像	100
自动对焦点放大	82
格式化(存储卡)	49

Н

海滩(场景模式)	57
黑白图像	75
幻灯片	98

J

记录像素(图像大小).	
家用电源	126
简易模式	24, 54
将图像传送到计算机	31, 34
交流电转接器	126
节电	42, 118

界面连接线	26,	31
旧照片的色调		75
ISO 感光度		72
IS03200(场景模式)		58

K

快门按钮	21
宽屏	71

L

L 尺寸	71
LCD 液晶显示屏 → 屏幕	
连续拍摄	69
录影 → 短片	

М

慢速快门模式	88
面部选择	83
面部优先	80
明信片尺寸	71
MMCplus/HC MMCplus 存储卡,	
MultiMedia 存储卡 → 存储卡	
默认设置	48
模式转盘	40
无限远	65

Ρ

	18
拍摄张数	17
PictBridge 26,	27
曝光	
闪光曝光锁	87
自动曝光锁	86
曝光补偿	
调整	74
拍摄日期/时间 → 日期/时间	

Q

切换效果		98
------	--	----

R

人像(场景模式)	55
日落(场景模式)	57
日期/时间	18
更改	19
加入图像	63
日期 / 时间电池	19
设置	18
日期及时间 🗲 日期 / 时间	
软件	
将图像传送到计算机	31

	•••
数码相机解决方案光盘	2
数码相机解决方案光盘	2

S

SD/SDHU 仔储卞 ➡ 仔储卞	
色调(白平衡)	73
删除全部图像	101
删除图像	25
闪光灯	
附加闪光灯	126
闪光灯关	59
闪光灯开	59
闪光曝光锁	87
设备	
默认设置	48
默认设置 握住相机	48 13
默认设置 握住相机 声音	48 13 51
默认设置 握住相机 声音 声音记录	48 13 51 107
默认设置 握住相机 声音 声音记录 室内(场景模式)	48 13 51 107 56
默认设置 握住相机 声音 声音记录 室内(场景模式) 使用电视机拍摄的方法	48 13 51 107 56 77
默认设置 握住相机 声音 室內(场景模式) 使用电视机拍摄的方法 数码变焦	48 51 51 107 56 77 61
默认设置 握住相机 声音记录 室内(场景模式) 使用电视机拍摄的方法	48 51 51 56 77 61 62

Т

图像	
编辑 → 编辑	
播放 → 观看	24
删除图像	25
显示时间	52
图像质量(压缩率)	70

W

腕带	2, 13
网格线	. 123
微距	64
文件编号	. 119
我的类别	96
我的色彩	75

Х

显示的语言	20
相机震动警告	59, 124
旋转图像	104
雪景(场景模式)	57

Y

压缩率 →	图像质量	
焰火(场景	:模式)	58
夜景(场景	;模式)	57
夜景拍摄(场景模式)	55
音频		51
影音连接线		2, 100

Ζ

直方图	44
直接打印	27
软件	
软件入门指南	. 2
直接打印使用者指南	. 2
智能自动对焦	81
指示灯 41,	42
-------------	----
植物(场景模式)	57
自动对焦 🗲 对焦	
自动对焦点放大	82
自动对焦框 22,	80
自动对焦锁	85
自动曝光锁	86
自拍	
更改延迟时间及拍摄张数	78
拍摄	60

商标声明

SDHC 是商标标志。

免责声明

- 未经佳能公司同意,禁止将本指南任何部分复制、传输、或保存于检索系 统内。
- 佳能保留权利可随时修改本指南内容而无需事先通告。
- 本指南内绘图和图片,可能和真实产品稍有不同。
- 本公司已力求本指南的内容正确及完整。然而,若您发现本指南有任何错漏,请与佳能热线中心联系,有关联系方式请查阅本产品合格证上的佳能(中国)网站或佳能热线中心的相关信息。
- 纵使如此, 佳能公司对于本产品操作错误而遭致损坏一概不负责任。

	有毒有害物质或元素						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
电气实装部分	×	0	0	0	0	0	
金属部件	×	0	0	0	0	0	
 ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准 规定的限量要求以下。 ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363- 2006 标准规定的限量要求。 							
FOR P. R. C. ONLY 本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表 产品的环保使用期限。							

版权所有 © Canon Inc. 2008 保留所有权利。