

EOS **REBELT2i** EOS 550D





Introducere

EOS 550D este un aparat foto SRL extrem de performant cu un senzor CMOS de 18.0 Megapixeli, procesor de imagine DIGIC4, sistem AF de mare viteza in 9 puncte, approx, 3.7fps in fotografierea in rafale, mod de fotografiere Live View si filmare Full HD.

Camera este extrem de responsiva pentru fotografierea in orice conditii si ofera multe functii potrivite pentru fotografierea avansata

Faceti fotografii de test pentru a va familiariza cu aparatul foto

Cu o camera foto digitala, poti vedea imediat imaginea pe care ai capturat-o. In timp ce cititi acest manual, faceti cateva fotografii de test ca sa vedeti rezultatul. Astfel puteti intelege mai usor functionarea camerei.

Pentru a evita accidentele, cititi mai intai "Avertismentele pentru siguranta" (p.233, 234) si Precautii in Utilizare (p12,13).

Testarea camerei inainte de folosire si limitari are responsabilitatii

Dupa fotografiere, redati si verificati daca imaginile au fost corect inregistrate. Daca aparatul foto sau cardul sunt defecte si imaginile nu pot fi inregistrate sau transferate pe calculator, Canon nu poate fi facut responsabil pentru nici o pierdere sau neplacere cauzata.

Copyrights

Legile de copyright in tara dumneavoastra pot interzice folosirea imaginilor cu oameni sau anumiti subiecti pentru orice altceva inafara uzului privat recreational. Deasemenea aveti grija ca anumite evenimente publice, targuri etc., pot interzice fotografierea chiar si pentru uzul privat recreational.



Aceasta camera este compatibila cu carduri de memorie SD, SDHC si SDXC. In acest manual ne vom referi la acestea ca si "carduri" * Camera nu vine cu nici un card de memorie. Va rugam sa-l achizitionati separat.

Lista de verificare a componentelor

Verificati daca toate componentele de mai jos sunt incluse în pachetul cu care ati cumparat aparatul. Daca ceva lipseste, va rugam sa contactati distribuitorul dumneavoastra.



- Incarcatorul LC-E8 sau LC-E8E este furnizat. (LC-E8E vine si cu cablu de curent)
- Daca ati achizionat un kit cu obiectiv, verificati daca acesta este inclus.
- Aveti grija sa nu pierdeti nici unul din aceste obiecte.

Conventii utilizate in acest manual

Simboluri utilizate in acest manual

< <u>;</u> _;>	: Inseamna cadranul principal.	
< 🗸 > < < > >	: Indica tastele in cruce < <>>.	
< (SET) >	: Indica butonul de setare.	
ð4, ð6, ð10, ᢒ1	6 : Indica faptul ca functia respectiva ramane activa timp de 4 sec., 6 sec., 10 sec., sau 16 sec. dupa ce eliberati butonul.	
In acest manual, semnele si simbolurile care indica butoanele camerei,		

cadranele si setarile corespund semnelor si simbolurilor de pe camera si monitorul LCD.

- MENU : Indica o functie care poate fi schimbata apasand butonul <MENU> si schimband setarea.
- Din partea dreapta sus a paginii indica faptul ca functia este disponibila numai in modurile din Zona Creativa (p.20).
- (p.**) : Indica numarul paginii de referinta.
- : Sfat pentru fotografiere.
- ? : Sfat pentru rezolvarea unei probleme.
- Avertisment pentru prevenirea problemelor legate de fotografiere.
- : Informatii suplimentare.

Consideratii

- Toate operatiunile explicate in acest manual presupun faptul ca deja comutatorul pentru alimentare este setat pe pozitia <ON> (p.27).
- Se presupune ca toate setarile din meniu si functiile personalizate au valoarea initiala.
- In vederea explicatiilor, instructiunile din acest manual arata camera atasata la un obiectiv EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS USM.

Capitole

Pentru cei care utilizeaza camera pentru prima data, capitolele 1 si 2 explica operatiunile de baza si procedurile pentru fotografiere.

	Introducere	2
	Operatiuni de baza.	
1	Pornirea	23
2	Fotografierea de baza si redarea imaginii Fotografiere complet automata pentru diferite subiecte.	45
3	Fotografierea creativa Caracteristici de fotografiere pentru tipuri specifice de subiecte.	59
4	Fotografierea Avansata Caracteristici avansate pentru fotografiere.	77
5	Fotografierea Live View	107
6	Filmarea	123
7	Caracteristici utile Functii utile din meniu.	137
8	Redarea imaginii	155
9	Printarea imaginilor si transferul imaginilor pe computer	175
10	Personalizarea camerei	189
11	Referinte	201
Sfar	sit: Ghid de referinta rapida si ghid de start software	243

Cuprins

Introducere

Lista de verificare a componentelor	
Conventii utilizate in acest manual	4
Capitole	5
Indexul caracteristicilor	10
Precautii in utilizare	12
Ghid de pornire rapida	14
Nomenclator	

Pornirea

1

. 24
. 26
. 27
. 29
. 30
. 31
. 33
. 35
. 36
. 38
. 40
. 42
. 44

2 Fotografierea de baza si redarea imaginii

45

2

23

Fotografierea complet automata	46
Tehnici complet automate	48
🗈 Dezactivarea blitului	49
Fotografierea portretelor	50
🚵 Fotografierea Peisajelor	51
🞖 Fotografierea Prim planurilor	52
💐 Fotografierea Subiectilor in miscare	53
Fotografierea portretelor pe timp de noapte	54
CA Fotografierea creativa automata	55
Redarea Imaginilor	58

3	Fotografierea creativa	59
	P: AE programat	60
	ISO: Schimbarea sensibilitatii ISO	62
	Utilizarea blitului incorporat	64
	AF: Schimbarea modului AF	66
	🗈 Selectarea punctului AF	68
	MF: Focalizarea manuala	69
	Fotografierea continua	70
	🕉 Utilizarea autodeclansatorului	71
	Setarea calitatii de inregistrare a imagini	72
	ટ∎\$ Selectarea unui stil pentru imagine	75
4	Fotografierea avansata	77
	Tv : Fotografii de actiune	78
	Av: Schimbarea profunzimii campului	80
	Previzualizarea profunzimii campului	82
	M: Epunere manuala	83
	A-DEP: Profunzimea campului automata AE	85
	Schimbarea modului de masurare	86
	Av 🗷 😥 Setarea compensarii expunerii	87
	Serializarea automata a expunerii	89
	🖧 Personalizarea stilului imaginii	91
	🗱 Inregistrarea stilului imaginii	94
	Setarea spatiului culorii	96
	* Blocarea AE	97
	* Blocarea FE	98
	WB: Setarea balansului de alb	99
	₩ Corectia balansului de alb	101
	Otimizarea automata a iluminarii	103
	Corectia iluminarii periferice	104
	Prevenirea tremurului camerei foto	106

-		
5	Fotografierea cu ajutorul ecranului LCD	107
	Fotografierea cu ajutorul ecranului LCD	108
	Setarea functiilor pentru fotografiere	111
	Utilizarea autofocalizarii	113
	Focalizarea manuala	120
6	Filmarea	123
	🖳 Filmarea	124
	Setari pentru filmare	130
7	Caracteristici utile	137
	Caracteristici utile	138
	Setarea pe mut a beeper-ului	138
	Card Reminder	138
	Setarea timpului de revedere a imaginii	138
	Setarea timpului dupa care camera sa se stinga automat	139
	Reglarea luminozitatii monitorului LCD	139
	Metode de numerotare a fisierelor	140
	Rotirea automata a imaginilor verticale	142
	DISP. Verificarea setarilor camerei foto	143
	Revenirea la setarile initiale	144
	Prevenirea stingerii automate a monitorului LCD	146
	Schimbarea culorii ecranului cu setari pentru fotografiere	146
	Setarea blitului	147
	.⁺⊐⁺ Curatarea automata a senzorului	150
	Implementarea datelor despre stergerea prafului	151
	Curatarea manuala a senzorului	153
8	Redarea imaginilor	155
	🛯 🖬 Cautarea rapida a imaginilor	156
	©্/্ Vizionare marita	158
	Rotirea imaginilor	159
	🖳 Redarea filmelor	160
	🖳 Redarea filmelor	162
	✗ Editarea primei si ultimei scene din film	164

Slide Show (redare automata)	165
Vizionarea imaginilor pe televizor	167
ন্দ্র Protejarea imaginilor	170
🗑 Stergerea imaginilor	171
DISP. Afisarea informatiilor despre fotografiere	173

9 Printarea imaginilor

Pregatirea pentru printare	176
Printarea	178
Decuparea imaginii	
Digital Print Order Format (DPOF)	
Printarea directa cu DPOF	

10 Personalizarea camerei

190
192
198
199

11 Referinte

Cand autofocalizarea da gres	202
Utilizarea unei surse casnice de alimentare	203
Fotografierea cu telecomanda	204
Blituri externe	206
Folosirea cardurilor Eye-Fi	208
Tabel cu functiile disponibile	210
Setari din meniu	212
Harta sistemului	216
Ghid de depanare	218
Coduri de eroare	224
Specificatii	
Index	237

Sfarsitul paginilor: Ghid rapid de referinta si ghid software 243

175

189

201



Cuprinsul pe scurt

Fotografierea		
 Fotografierea automata 	→ p.45 - 57 (modurile Zonei de baza)	
● Fotografierea continua → p	5.50, 53, 70 (⊒ Fotografierea continua)	
● Va fotografiati intr-un grup → p	0.71 (& Autodeclansator)	
Inghetati actiuneaBlurati actiunea	⇒ p.78 (Tv Prioritate timp de expunere AE)	
 Estompati fundalul Mentinerea focalizarii fundalului→ p.80 (Av Prioritate diafragma AE) 		
● Reglarea luminozitatii imaginii (expunere)→ p.87 (Compensarea expunerii)		
• Fotografierea in lumina slaba	→ p.46, 62, 64 (Fotogtafiere cu blit)	
• Fotografiere fara blit	→ p.49 (Blit oprit)	
● Fotografierea artificiilor pe timp de noapte → p.84 (Expunere la bec)		
● Fotografierea cu ajutorul monitorului LCD→ p.108 (Fotografierea Live View)		
Filmarea	⇒ p.124 ('\ Filmarea)	

Calitatea imaginii

 Fotografierea cu efecte de imagine care se potrivesc subiectului > p.75 (Selectarea stilului imaginii)





- Printarea la dimensiuni mari → p.72 (▲L, ຟL,)
- Fotografierea multipla → p.72 (▲S, ▲S)

Focalizarea

- Schimbarea punctului de focalizare → p.68 (⊡ Selectarea punctului AF)
- Fotografierea unui subiect aflat in miscare → p.53, 67 (AI Servo AF)

Redarea

- Vizionarea imaginilor pe camera foto → p.58 (► Redarea)
- Cautarea rapida a imaginilor → p.156 (⊠ Redare Index)
- Prevenirea stergerii accidentale a imaginilor importante → p.170 (⊡ protejarea imaginilor)
 Stergerea imaginilor nedorite → p.171 (ʿm Stergerea)
- Vizionarea imaginilor pe televizor → p.167 (Video OUT)
- Setati luminozitatea ecranului LCD → p.139 (Luminozitatea ecranului LCD)

Printarea

● Printarea imaginilor cu usurinta → p.175 (Printarea directa)



Precautii in utilizare

Ingrijirea aparatului

- Acest aparat este un instrument de precizie. Nu il scapati pe jos si nu il supuneti socurilor electrice.
- Aparatul nu are protectie la apa si nu poate fi folosit sub apa. Daca il scapati accidental in apa, consultati imediat Centrul Service Canon cel mai apropiat. Stergeti orice picatura de apa cu o carpa uscata. Daca aparatul este expus aerului sarat, stergeti-l bine cu o carpa umeda foarte bine stoarsa.
- Nu lasati niciodata aparatul in apropierea unor zone cu camp magnetic puternic cum ar fi un magnet sau un motor electric. Nu utilizati si nu lasati aparatul in apropierea surselor ce emit unde radio puternice precum o antena. Campurile magnetice puternice pot cauza functionarea defectuoasa a aparatului sau pot distruge datele de imagine.
- Nu lasati aparatul in caldura excesiva percum un automobil. Temperatura ridicata poate cauza functionarea defectuoasa a aparatului.
- Aparatul contine circuite electronice de inalta precizie. Nu incercati niciodata sa demontati aparatul.
- Folositi un ventilator pentru a indeparta praful de pe lentile, vizor, oglinda si afisajul focalizarii. Pentru a curata corpul aparatului sau lentilele, nu folositi substante de curatare ce contin solventi organici. Pentru murdarie persistenta duceti aparatul la un Centru de Service Canon.
- Nu atingeti contactele electrice ale aparatului cu degetele. Acest lucru previne corodarea contactelor. Contactele corodate pot duce la functionarea defctuoasa a aparatului.
- Daca aparatul este trecut brusc din frig intr-o camera incalzita, se poate forma condens pe aparat si in partile sale interne. Pentru a preveni condensul, puneti aparatul intr-un sac de plastic etans si lasati-l sa se incalzeasca inainte de a-l scoate din sac.
- Daca se formeaza condens pe aparat, nu il utilizati. Acest lucru evita defectarea aparatului. In acest caz, indepartati lentilele, cardul si bateria din aparat apoi asteptati pana se evapora condensul inainte de a-l utiliza.
- In cazul in care nu utilizati aparatul o perioada mai lunga de timp, indepartati bateria si depozitati aparatul intr-un loc uscat, racoros, bine ventilat. Chiar in timpul depozitarii apasati butonul de declansare de cateva ori din cand in cand pentru a verifica daca aparatul inca functioneaza.
- Evitati depozitarea aparatului in medii in care exista substante chimice corozive, precum laboratoare chimice sau camere obscure.
- In cazul in care nu utilizati aparatul o perioada mai lunga de timp, testati toate functiile inainte de a-l folosi. Daca nu ati utilizat aparatul o perioada mai lunga si aveti in curand o sedinta de fotografiere importanta duceti aparatul sa fie verificat de distribuitorul Canon sau verificati Dvs. aparatul pentru a va asigura ca functioneaza corect.

Monitorul LCD

- Desi monitorul LCD este fabricat conform unei tehnologii foarte avansate, cu
 peste 99.99% pixeli activi, exista posibilitatea sa existe cativa inactivi intre
 ceilalti 0.01%. Pixelii inactivi care afiseaza numai negru sau rosu, nu
 reprezinta functionare defectuoasa. Ei nu afecteaza imaginile inregistrate.
- Daca monitorul LCD este lasat aprins o perioada mai lunga de timp, este posibil sa se arda iar pe ecran raman urme ale imaginii afisate. Totusi, acest lucru este temporar si acestea dispar daca lasati camera neutilizata timp de cateva zile.
- La temperaturi scazute sau inalte, afisarea pe monitorul LCD poate parea incetinita sau intunecata. Va reveni la normal la temperatura camerei.

Carduri

Pentru a proteja cardurile si datele inregistrate, notati urmatoarele:

- Nu scapati, nu indoiti si nu udati cardul. Nu supuneti cardul unor forte excesive, socuri fizice sau vibratii.
- Nu depozitati si nu utilizati cardul de memorie in apropierea unui camp magnetic cum ar fi aparatul TV, difuzoare, magneti. Evitati si locurile susceptibile de electricitate statica.
- Nu lasati cardul in plin soare sau langa o sursa de caldura.
- Depozitati intotdeauna cardurile intr-o caseta.
- Nu depozitati cardurile in locuri fierbinti, prafuite sau umede.

Obiective

Dupa detasatra lentilelor de aparat, puneti capacul lentilelor sau puneti lentilele cu partea posterioara in sus pentru a evita zgarierea suprafetei lentilelor sau a contactelor electric.

Precautii in timpul utilizarii prelungite

Atunci cand fotografiati in continuu pentru o perioada mai lunga sau utilizati fotografierea live, camera se poate incalzi. Desi acest lucru nu reprezinta o defectiune, tinand camera fierbilte in mana un timp mai lung, poate cauza arsuri ale pielii.

Despre murdaria care adera in fata senzorului

In afara de praful care intra in camera, in cazuri rare, uleiul care asigura lubrificarea partilor interne poate sa adere pe senzor. In cazul in care raman pete vizibile dupa curatarea automata a senzorului, duceti camera la un service Canon pentru curatarea senzorului.



Contacte

Ghid rapid de start



Introduceti bateria. (p.26)

Pentru a reincarca bateria, vezi pagina 24.



Atasati obiectivul. (p.33) Atunci cand atasati obiectivul EF-S , aliniati-l cu indexul alb de pe camera. Pentru alte obiective, aliniati-le cu indexul rosu.





Setati comutatorul de focalizare a lentilelor pe <AF>. (p.33)



Deschideti capacul compartimentului pentru card si introduceti un card. (p.31) Tineti partea cu eticheta inspre Dvs. si introduceti-l in slotul pentru card.



Setati comutatorul pentru alimentare pe pozitia <0N>. (p.27)

 Cand monitorul LCD afiseaza ecranul pentru setarea datei/orei, consultati pagina 29.



Setati cadranul de moduri pe < > (Full Auto). (p.46) Toate setarile vor fi facute automat.



Focalizati subiectul. (p.37) Priviti prin vizor si indreptati centrul vizorului spre subiect. Apasati butonul de declansare pana la jumatatea cursei pentru a focaliza.



Fotografiati. (p.37) Apasati butonul de declansare complet pentru a realiza fotografia.



 Revedeti imaginea. (p.138)
 Imaginea fotografiata va fi afisata pe monitorul LCD aproximativ 2 secunde.
 Pentru a afisa imaginea din nou, apasati butonul < > (p.58).

- Ecranul LCD cu informatiile despre fotografiere se va stinge cand ochiul Dvs. se apropie de vizor
- Pentru a fotografia cu ajutorul ecranului LCD vezi pag 107
- Pentru a sterge imagini, vezi "Stergerea imaginilor" (p.171).

Nomenclator

Denumirile scrise ingrosat reprezinta parti ale aparatului care au fost explicate pana la sectiunea " Operatiuni de baza pentru fotografiere si redarea imaginii".





Afisare setari fotografiere



* Este afisat daca se foloseste un card Eye-Fii.

Display-ul va afisa doar setarile curente.

Informatii vizor



Dispaly-ul va afisa doar setarile curente.

Cadran moduri

Cadranul de moduri contine modurile din Zona de Baza, din Zona Creativa sidin modul Film.

Zona Creativa

Acest mod va permite mai mult control pentru fotografierea diverselor subiecte.

- P : AE programat (p.60)
- Tv : Prioritate timp de expunere AE (p.78)
- Av : Prioritate diafragma AE (p.80)
- M : Expunere manuala (p.83)
- A-DEP: AE profunzime camp automat AE (p.85)

•**∏**: **Filmarea** (p.123)

Zona de baza

Tot ce trebuie sa faceti este sa apasati butonul de declansare. Toate setarile sunt facute automat.

- Complet Automat (p.46)
- CA: Automat Creativ (p.55)

Zona de Imagine

- 🖾 : Blit oprit (p.49)
 - Portret (p.50)
- 🎦 : Peisaj (p.51)
- 😍 : Prim-plan (p.52)
- 💐 : Sport (p.53)
- Si : Portret pe timp de noapte (p.54)

Obiectiv

Obiectiv fara o scala de distanta



Obiectiv cu scala de distanta



Incarcator baterie LC-E8

Incarcator pentru bateria LP-E8 (p.24).



Aceasta unitate de alimentare trebuie orientata in mod corect adica in pozitie verticala sau pe podea.

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE PENTRU SECURITATEA DVS. - PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI. PERICOL - PENTRU A REDUCE RISCUL UNUI INCENDIU SAU AL UNUI SOC ELECTRIC, URMATI CU ATENTIE ACESTE INSTRUCTIUNI.

Pentru conectarea la o sursa de curent din afara USA, utilizati un adaptor pentru priza pentru configuratia corespunzatoare prizei.

Incarcator LC-E8E

Incarcator pentru acumulatorul LP-E8 (p.24).



Pornirea

In acest capitol sunt explicati pasii pregatitori si operatiunile de baza.



Atasarea curelei

Treceti capatul curelei prin dispozitivul din partea de jos pentru montarea curelei. Apoi treceti-l prin bucla asa cum se arata in figura. Trageti in sus de curea si asigurativa ca nu aluneca prin bucla.

 Capacul pentru vizor este deasemenea atasat la curea (p.205).



Capac pentru vizor

Incarcarea bateriei



Scoateti capacul de protectie.







I C-F8F



Introduceti bateria.

- Atasati ferm bateria asa cum se arata in figura.
- Pentru detasarea bateriei urmati procedura de mai sus in sens invers.

Reincarcati bateria. Pentru I C-F8

 Asa cum este indicat de sageata, scoateti picioarele încarcatorului si introduceti-le în priza.

Pentru I C-F8F

- Conectati cordonul de alimentare la incarcator si introduceti cablul in priza.
- Incarcarea porneste automat si lampa pentru reincarcare devine rosie.
- Cand bateria este incarcata complet, lampa de incarcare devine verde.
- Dureaza aproximativ 2 ore pentru a reincarca o baterie complet epuizata. Timpul necesar pentru reincarcarea bateriei depinde de temperatura inconjuratoare si nivelul de incarcare a bateriei.
- Din motive de siguranta, incarcare la temperaturi scazute (6°C -10°C /43°F - 50°F) va dura mai mult (pana la 4 ore).

Sfaturi pentru utilizarea bateriei si incarcatorului

 Reincarcati bateria in ziua in care intentionati sa o folositi sau cel mult cu o zi inainte.

O baterie neutilizata se descarca in timp.

- Dupa incarcare, scoateti din priza cordonul de alimentare si prelungirile incarcatorului.
- Atunci cand nu utilizati camera, scoateti bateria. In cazul in care bateria este lasata in camera o perioada mai lunga de timp, se pierde o cantitate scazuta de curent ceea ce duce la descarcarea ei si scurtarea perioadei de utilizare. Depozitati bateria cu capacul atasat. Depozitarea bateriei dupa ce a fost complet incarcata ii poate diminua performantele.
- Incarcatorul pentru baterii poate fi utilizat si in alte tari. Incarcatorul pentru baterii este compatibil cu surse de curent intre100 V AC si 240 V AC 50/60 Hz. Daca forma prizei este diferita, folositi un adaptor de curent potrivit pentru tara respectiva. Nu atasati incarcatorului nici un fel de transformator. Acest lucru poate dauna incarcatorului.
- Daca bateria se epuizeaza rapid dupa incarcare completa, inlocuiti bateria.

Inlocuiti bateria cu un noua.

- Nu reincarcati alti acumulatori inafara de LP-E5.
 - Acumulatorul LP-E5 este dedicat numai produselor Canon. Utilizarea lui cu un incarcator sau produs incompatibil poate provoca defectiuni sau accidente pentru care Canon nu poate fi facut raspunzator.

Instalarea bateriei

Introduceti in camera un acumulator LP-E5 complet incarcat.







Deschideti capacul compartimentului pentru baterii.

• Deplasati parghia in sensul aratat de sageata si deschideti capacul.

Introduceti bateria.

- Introduceti capatul cu contactele bateriei.
- Introduceti bateria pana cand se blocheaza.

Inchideti capacul.

• Apasati capacul pana cand se inchide ferm.

Scoaterea bateriei



Deschideti capacul si scoateti bateria.

- Deplasati comutatorul de blocare a bateriilor in sensul aratat de sageata si scoateti bateria.
- Pentru a preveni un scurtcircuit, atasati bateriei capacul de protectie.

Nu leganati capacul deschis al compartimentului pentru baterie deoarece se pot rupe balamalele.

Pornirea alimentarii

Cand porniti comutatorul de alimentare si apare ecranul pentru setarea datei/orei, consultati pagina 29 pentru setarea datei/orei.



- <0N> : Camera se aprinde.
- <OFF> : Camera este oprita si nu functioneaza. Setati-o pe aceasta pozitie cand nu o utilizati.

Despre curatarea automata a senzorului

- Daca porniti/opriti comutatorul de pornire <0N>/<0FF> intr-un interval scurt, este posibil ca < .mu > sa nu fie afisat. Acest lucru este normal si nu reprezinta o problema.

Despre oprirea automata

- Pentru a economisi energia bateriei, camera se opreste automat dupa 30 de minute in care nu se efectueaza nici o operatiune.
 Pentru a porni camera din nou, apasati butonul de declansare pana la jumatate (p.37).
- Puteti schimba timpul dupa care camera sa se stinga automat cu setarea [⁴ Auto power off] din meniu (p.139).

Daca setati comutatorul de pornire pe <OFF > in timp ce se inregistreaza o imagine pe card, va fi afisat, [Recording ...] si alimentarea se va opri dupa ce imaginea este inregistrata.

Verificarea nivelului de incarcare a bateriei

Cand comutatorul de pornire este setat pe < 0N>, nivelul bateriei va fi indicat intr-unul din urmatoarele patru moduri:



- : Nivelul bateriei este OK.
- Nivelul bateriei este usor scazut, dar inca suficient.
- : Bateria se va epuiza in curand.
- : Bateria trebuie reincarcata.

Durata de viata a bateriei

Temperatura	La 23°C / 73°F	La 0°C / 32°F
Fara blit	Aprox. *** fotografii	Aprox. *** fotografii
50% Utilizare blit	Aprox. *** fotografii	Aprox. *** fotografii

 Cifrele de mai sus corespund testelor realizate cu baterii complet incarcate LP-E8, fotografiere prin vizor, si conform standardelor de testare CIPA (Camera & Imaging Products Association)..

 Cu Battery Grip BG-E8 se dubleaza aproximativ numarul de fotografii posibile cu doua baterii LP-E8 instalate. Cu baterii de tipul AA/LR6 numarul aproximativ de fotografii posibile este la 23°C / 73°F aprox. *** fotografii fara blit, *** fotografii cu utilizare 50% blit.

 In functie de conditiile de fotografiere, numarul real de fotografii posibile poate fi mai mic decat cel indicat mai sus:

- · Apasarea butonului declansator pana la jumatate pentru o perioada lunga de timp.
- · Activarea in dese randuri a AF-ului fara a fotografia.
- Folosirea ecranului LCD in mod repetat.
- · Folosirea stabilizatorului de imagine.
- Operarea obiectivului este alimentata de bateria camerei foto. Utilizarea anumitor obiective poate reduce numarul de fotografii posibile.
- Pentru durata de viata a bateriei in cadrul fotografierii Live View, vezi p. 109.

MENU Setarea datei si orei

Cand porniti camera prima data sau daca ora si data au fost resetate, ecranul cu setarile pentru data/ora apare. Urmati pasii 3 si 4 pentru a seta data si ora. Va rugam sa tineti minte ca data si ora care vor aparea pe fotografii vor fi bazate pe aceste setari. Asigurati-va ca ati setat corect data si ora.



- Apasati tasta < ◀ ► > pentru a selecta [OK], apoi apasati <(𝔅೯)>.
- Vor fi setata data /ora.
- Apasati butonul < MENU > pentru a reveni la ecranul cu setari pentru fotografiere.
- Setarea datei si orei va incepe cand apasati <
) > la pasul 4.
 - In cazul in care depozitati camera fara baterie sau aceasta se consuma, este posibil ca data si ora sa se reseteze. Daca se intampla acest lucru, setati data si ora din nou.

MENU Setarea limbii de afisare



민민민민진	DISP, 🛃	
LCD brightness	* ++++++++ *	1
Date/Time	02/28/'10 13:30	
Language	English	
Video system	NTSC	
Sensor cleaning		
Live View function	n settings	



Norsk Română English Deutsch Svenska Türkce Français Español العربية Nederlands Ελληνικά ภาษาไทย Dansk Русский 简体中文 Polski Português 8體中文 Suomi Čeština 한국어 Italiano Magyar 日本語 Українська

Afisati meniul.

 Apasati butonul <MENU> pentru a afisa meniul.

In fereastra [**Y**²], selectati [Language**●**].

- Apasati tasta < ◀► > pentru a selecta fereastra [♥[:]].
- Apasati tasta < ▲ > pentru a selecta [Language] (al treilea simbol de sus), apoi apasati < ()>.

Setati limba dorita.

- Apasati tasta <▲♥ > pentru a selecta limba de afisare, apoi apasati < ☞)>.
- Limba de afisare se va schimba.
- Apasati butonul <MENU> pentru a reveni la afisarea setarilor despre fotografiere.

Instalarea si scoaterea cardului SD

Imaginea este inregistrata pe card (comercializat separat).

Asigurati-va ca tablita de protectie impotiva scrierii este in sus pentru a permite scrierea/stergerea.

Instalarea cardului





Deschideti capacul.

 Deplasati parghia in sensul aratat de sageata si deschideti capacul.

Introduceti cardul.

Dupa cum se arata in figura, indreptati partea cu eticheta spre Dvs. si introduceti cardul in aparat pana cand se simte un click.



Inchideti capacul.

- Inchideti capacul si deplasati-l in directa aratata de sageata pana cand se inchide ferm.
- Atunci cand setati comutatorul de alimentare pe pozitia <0N>, pe monitorul LCD va fi afisat numarul de fotografii ramase.
- Fotografii posibile

400

- Numarul de fotografii ramase depinde de capacitatea ramasa a cardului. calitatea de inregistrare a imaginii, sensibilitatea ISO, etc.
 - Setand optiunea [Release shutter without card] pe [Disable] preveniti uitarea instalarii unui card (p.138).

Scoaterea cardului



Lampa de acces



Deschideti capacul.

- Setati comutatorul de alimentare pe <0FF>.
- Asigurati-va ca "Recording..." nu este afisat pe monitorul LCD.
- Asigurati-va ca lampa de acces este stinsa si apoi deschideti capacul.

Scoateti cardul.

- Apasati usor cardul apoi eliberati-l. Cardul va iesi.
- Trageti cardul inafara, apoi inchideti capacul.

- Atunci cand lumineaza sau clipeste in timpul fotografierii, lampa de acces indica faptul ca datele sunt transferate, citite, scrise sau sterse de pe card. In timp ce lampa de acces este aprinsa sau clipeste, nu efectuati urmatoarele operatiuni. Acest lucru ar putea dauna datelor de imagine, cardului sau camerei.
 - Deschiderea capacului compartimentului pentru card.
 - Scoaterea bateriei.
 - Zdruncinarea si clatinarea camerei.
 - In cazul in care pe card exista deja imagini inregistrate, este posibil ca numerotarea lor sa nu inceapa de la 0001. (p.140).
 - Daca pe monitorul LCD este afisat un mesaj de eroare referitor la cardul de memorie, scoateti si reinstalati cardul. Daca eroarea persista, utilizati un alt card. Daca aveti posibilitatea sa transferati toate imaginile pe computer, faceti acest lucru si apoi formatati cardul (p.42). Acesta isi poate reveni.

Montarea si detasarea obiectivului

Atasarea obiectivului





Index alb



Scoateti capacul.

 Scoateti capacul din spate al obiectivului si pe cel principal prin rasucire in sensul aratat de sageata.

Atasati obiectivul.

 Aliniati obiectivul EF-S cu indexul alb pentru montarea obiectivelor EF -S de pe camera si rotiti obiectivul asa cum arata sageata.



Pe obiectiv, setati modul de focalizare pe <AF> (autofocalizare).

 Daca este setat pe <MF> (focalizare manuala), autofocalizarea nu functioneaza.





Minimalizarea prafului

- Schimbati obiectivele intr-un loc pe cat posibil lipsit de praf.
- Atunci cand depozitati camera foto fara a avea atasat un obiectiv, puneti capacul.
- Inlaturati praful de pe capac inainte de a-l atasa.

Despre zoom



Pentru a opera zoom-ul, rotiti inelul zoom cu degetele.

Daca doriti sa reglati zoom-ul, faceti acest lucru inainte de a focaliza. Rotirea inelului zoom dupa focalizare, o poate deregla usor.

Scoaterea obiectivului



In timp ce apasati butonul de eliberare a obiectivului, rotiti obiectivul in sensul aratat de sageata.

- Rotiti obiectivul pana cand se opreste, apoi scoateti-l.
- Puneti husa de protectie impotriva prafului pe obiectivul scos.

 Nu priviti direct in soare prin nici un obiectiv. Acest lucru poate duce la pierderea vederii.

 Daca partea din fata a obiectivului (inelul de focalizare) se roteste in timpul autofocalizarii, nu atingeti partea care se roteste.



Despre stabilizatorul de imagine al obiectivului

Atunci cand utilizati stabilizatorul de imagine incorporat in obiectivul IS, tremurul camerei foto este corectat pentru a obtine o fotografie cat mai putin blurata. Explicatia procedurii de fata se bazeaza pe un obiectiv EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS USM ca exemplu.

* IS este prescurtarea de la stabilizator.



Setati comutatorul IS pe <0N>.

 Setati comutatorul de pornire a camerei pe < ON>.



Apasati butonul de declansare pana la jumatate.

 Stabilizatorul de imagine functioneaza.

Fotografiati.

- Cand imaginea este stabila in vizor, apasati complet butonul de declansare pentru a fotografia.
- Stabilizatorul de imagine nu are eficienta asupra subiectelor aflate in miscare.
 - Este posibil ca stabilizatorul de imagine sa nu compenseze miscari excesive cum ar fi tangajul unei barci.
- Stabilizatorul de imagine poate functiona cu comutatorul pentru modul de focalizare setat si pe pozitia < AF > sau < MF >.
 - In cazul in care camera este montata pe un trepied, puteti economisi energia bateriei setand comutatorul IS pe <OFF>.
 - Stabilizatorul de imagine poate functiona si atunci cand camera este montata pe un monopod.
 - Unele obiective IS va permit sa schimbati modul IS manual astfel incat sa se potriveasca conditiilor de fotografiere. Totusi, obiectivele EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS si EFS18-135mm f/3.5-5.6 IS schimba automat modul IS.

Operatiuni de baza

Reglarea imaginii din vizor



Rotiti butonul pentru reglajul dioptriilor.

 Rotiti butonul in stanga sau in dreapta pana cand cele noua puncte AF se vad clar in vizor.

In cazul in care butonul pentru reglajul dioptriilor nu poate realiza o imagine clara in vizor, este recomandata utilizarea obiectivului pentru reglarea diopriilor E (10 tipuri, comercializat separat).

Sustinerea aparatului

Pentru a obtine imagini clare, miscarea aparatului trebuie minimalizata.



Fotografiere orizontala

Fotografiere verical

- 1. Tineti ferm aparatul cu mana dreapta.
- 2. Tineti partea de jos a obiectivului cu mana stanga.
- 3. Apasati usor butonul de declansare cu indexul de la mana dreapta.
- 4. Apasati bratele si coatele de partea din fata a corpului.
- 5. Apropiati camera foto de fata Dvs. cat se poate de mult si priviti prin vizor.
- 6. Pentru a mentine o pozitie constanta, puneti un picior inainte si unul inapoi.

Pentru fotografierea cu ajutorul monitorului LCD, consultati pagina 107.
Butonul de declansare

Butonul de declansare are doi pasi. Puteti apasa butonul de declansare pana la jumatatea cursei. Apoi puteti apasa in continuare complet.



Buton apasat pana la jumatatea cursei

Activeaza focalizarea automata si epunerea automata care seteaza timpul de expunere si diafragma. Setarea pentru expunere (timp de expunere si diafragma) este afisata in vizor (ð4).



Buton apasat complet

Declanseaza si realizeaza fotografia.

Prevenirea miscarii aparatului

Se refera la miscarile camerei foto in timpul expunerii. Acestea pot duce la fotografii neclare. Pentru a le preveni urmati indicatiile de mai jos:

- Sustineti si stabilizati camera dupa cum a fost explicat la pagina precedenta.
- Apasati butonul de declansare pana la jumatatea cursei pentru a focaliza si apoi apasati complet.
- Daca apasati butonul de declansare complet, fara a-l apasa mai intai pe jumatate sau daca apasati butonul de declansare pana la jumatate si imediat il apasati complet, aparatul va avea nevoie de un moment inainte de a fotografia.
 - Chiar si in timpul afisarii meniului, redarii sau inregistrarii imaginii puteti reveni instantaneu la fotografiere apasand butonul de declansare pana la jumatate.

Q Folosirea ecranului de control rapid

Puteti sa selectati si sa setati direct functiile de fotografiere care sunt afisate pe ecranul LCD. Aceasta se numeste ecran de control rapid.





Modurille Zona de Baza



Mourile din Zona Creativa

Afisati ecranul de control rapid.

- Cand sunt afisate setarile de fotografiere, apasati butonul <Q>.
- Ecranul de control rapid se va activa (ô10).

Selectati setarea dorita.

- Apasati tasta < > pentru a selecta functia pe care doriti sa o setati.
- In Zona de Baza (cu exceptia
 (A),puteti selecta anumite moduri (p70) si calitatea imagii (p.72).
- Functia selectata este afisata in partea de jos a ecranului.
- Rotiti cadranul < 2 > pentru a schimba setarea.



 Apasati complet butonul de declansare pentru a fotografia.



Nomenclatorul ecranului de control rapid

Functiile care contin asterix nu pot fi setate cu ecranul de control rapid.

Afisarea setarilor functiilor



- In ecranul de control rapid, selectati functia si apasati <(E)>. Va aparea respectivul ecran de setare (cu exceptia timpului de expunere si a diafragmei).
- Rotiti cadranul < >> pentru a schimba setarea. Puteti deasemenea sa apasati < >> pentru a schimba setarea.
- Apasati < (E) > pentru a finaliza setarile si reveniti in ecranul de control rapid.

MENU Operatiuni din meniu

Prin setarea diferitelor functii din meniu, puteti seta calitatea de inregistrare a imaginii, data/ora, etc. In timp ce priviti monitorul LCD, utilizati butonul <MENU>, < \$> tastele in cruce si butonul <@> din spatele camerei foto.





Procedura de setare a meniului



Afisati meniul.

 Apasati butonul <MENU> pentru a afisa meniul.

Selectati o fereastra.

- Apasati tasta < <> > pentru a selecta o fereastra.
- Puteti roti si cadranul < >> pentru a selecta o fereastra.

Quality **4L** Beep Enable Release shutter without card Image review 2 sec. Peripheral Illumin. correct. Red-eye reduc. Disable





~

Selectati simbolul dorit.

 Apasati tasta <▲♥ > pentru a selecta simbolul, apoi apasati <(₅)>.

Selectati seaterea.

- Apasati tastele < ▲▼> sau < ◀►> pentru a selecta setarea dorita. (Unele setari necesita apasarea neaparat a tastei < ▲▼> sau < ◀►>.)
- Setarea curenta va fi afisata in albastru.

Faceti setarea dorita.

Apasati < (set) > pentru a o seta.

lesiti din meniu.

- Apasati butonul <MENU> pentru a reveni la reveni la afisarea setarilor.
- De aici incolo, explicatiile pentru functiile meniului presupun ca ati apasat deja butonul <MENU> pentru afisarea meniului.
 - Lista cu functiile din meniu se afla la pagina 212.

MENU Formatarea cardului

If the card is new or was previously formatted by another camera or computer, format the card with the camera.

Atunci cand cardul este formatat, toate imaginile si datele de pe acesta vor fi sterse. Vor fi sterse chiar si fisierele protejate. Daca este necesar transferati imaginile pe un calculator inainte de a formata cardul.



Selectati [Format].

 In fereastra ["], selectati [Format], apoi apasati <).

Formatati cardul.

- Selectati [OK], apoi apasati < (517) >.
- Cardul va fi formatat.
- Cand formatarea se incheie va reaparea meniul.
- Pentru formatarea low-level, apasati butonul < m > pentru a bifa optiunea [Low level format] cu semnul <√>, apoi selectati [OK].

Formatati [Format] in urmatoarele cazuri:

- Cardul este nou.
- Cardul a fost formatat cu o alta camera sau pe calculator.
- Cardul este plin.
- Este afisata o eroare in legatura cu cardul (p.224).

Despre formatarea Low-level

- Executati formatarea low-level atunci cand viteza de scriere sau citire a datelor este lenta.
- Deoarece formatarea low-level va sterge toate sectoarele inregistrabile de pe card, formatarea va dura putin mai mult decat formatarea normala.
- Puteti opri formatarea low-level selectand [Cancel]. Chiar si in acest caz, formatarea normala se va completa si veti putea folosi cardul ca de obicei.

- Atunci cand formatati un card, este schimbata numai structura de organizare a fisierelor. Datele curente nu sunt sterse complet. Retineti acest lucru atunci cand dati cardul altei persoane sau cand il aruncati. Atunci cand aruncati cardul, distrugeti-l pentru a preveni furtul datelor.
 - Inainte de a folosi un card nou Eye-Fi, trebuie sa instalati software-ul in calculator. Apoi formatati cardul cu camera.
- Capacitatea cardului afisata pe ecran poate sa fie mai mica decat cea indicata pe card.
 - Acest instrument incorporeaza tehnologia exFAT licentiata de catre Microsoft.

Comutarea intre diferitele afisaje ale monitorului

Pe monitorul LCD pot fi afisate setarile pentru fotografiere, meniurile, imaginile, etc.

Setari pentru fotografiere



- Sunt afisate cand este pornita camera.
- Cand ochiul Dvs. se apropie de vizor, senzorul (p.17, 146) opreste automat monitorul LCD. Acest lucru previne ca lumina monitorului LCD sa va incomodeze vederea. Monitorul LCD se va aprinde din nou cand ochiul Dvs. se va departa de vizor.
- In timp ce ecranul cu meniuri sau imaginea sunt afisate ca mai jos, puteti reveni instant la ecranul cu setari pentru fotografiere (exemplificat in partea stanga) apasand butonul de declansare pana la jumatate.
- Apasarea butonului <DISP.> porneste sau opreste afisarea.
 - Daca priviti prin vizor atunci cand purtati ochelari de soare, este posibil ca monitorul LCD sa nu se stinga automat. In acest caz, apasati butonul <DISP.> pentru a opri monitorul.
 - Daca in apropiere exista o lumina fluorescenta, este posibil ca monitorul LCD sa se stinga. In acest caz, indepartati-va de lumina fluorescenta.

Meniuri



 Apare cand apasati butonul <MENU>. Apasati din nou butonul pentru a reveni la ecranul anterior.

Imagine fotografiata



 Apare cand apasati butonul
 >. Apasati din nou butonul pentru a reveni la ecranul anterior.

Operatiuni de baza pentru fotografiere si redare

Acest capitol explica utilizarea modurilor Zonei de Baza de pe cadranul de moduri si redarea imaginilor.

<u>In modurile Zonei de Baza</u> tot ceea ce aveti de facut este sa fotografiati iar <u>camera realizeaza automat toate setarile</u> (p.210). In plus, pentru a evita ca pozele sa nu fie de calitate din cauza utilizarii incorecte a aparatului, <u>setarile nu pot fi schimbate in</u> <u>modurile Zonei de Baza</u>. Setarile (functiile setate automat) care nu sunt disponibile sunt afisate in gri.





Despre optimizatorul automat de lumina

In modurile Zonei de baza, optimizatorul automat de lumina va regla automat imaginea pentru a obtine luminozitatea si contrastul optim. Este initial activat in modurile din Zona creativa (p.103).

🗅 Fotografierea complet automata



Punct AF





Fixati orice punct AF pe subiect.

- Toate punctele AF opereaza si focalizarea va fi obtinuta in general cu punctul AF care acopera obiectul cel mai apropiat.
- Fixand punctul AF central pe subject focalizarea va fi realizata mai usor.





Lumina de confirmare a focalizarii



Focalizati subiectul.

- Apasand butonul de declansare pana la jumatate, inelul de focalizare al obiectivului se va roti pentru a focaliza.
- Punctul AF folosit pentru focalizare va clipi scurt in rosu. In acelasi timp emitatorul va scoate un beep iar lumina de confirmare a focalizarii

 > din vizor se va aprinde.
- Daca este necesar, blitul incorporat se va ridica automat.

Fotografiati.

- Apasati complet butonul de declansare pentru a fotografia.
- Imaginea inregistrata va fi afisata pe monitorul LCD timp de 2 secunde.
- Daca blitul s-a ridicat, il puteti impinge la loc.

Intrebari frecvente

- Lumina pentru confirmarea focalizarii < > clipeste si focalizarea nu se realizeaza. Indreptati punctul AF spre o parte cu contrast puternic intre lumina si intuneric si apoi apasati butonul de declansare pana la jumatate. (p.192) Daca sunteti prea aproape de subiect, departati-va si incercati din nou.
- Cateodata mai multe puncte AF clipesc simultan. Acest lucru indica faptul ca focalizarea s-a realizat in toate aceste puncte. Atata timp cat punctul AF care acopera subiectul dorit clipeste, puteti fotografia.
- Emitatorul continua sa emita beep-uri. (Lumina pentru confirmarea focalizarii <>> nu lumineaza.)

Acest lucru indica faptul ca aparatul focalizeaza continuu un obiect aflat in miscare. (Lumina pentru confirmarea focalizarii < • > nu lumineaza). In timp ce emitatorul emite beep-uri puteti apasa complet butonul de declansare pentru a fotografia subiecti in miscare.

Apasarea pe jumatate a butonului de declansare nu focalizeaza subiectul.

Atunci cand comutatorul de moduri de pe lentile este setat pe <**MF**> (focalizare manuala), camera nu focalizeaza. Setati comutatorul pentru focalizare pe <**AF**> (focalizare automata).

• Desi este lumina de zi, blitul se ridica.

In cazul unui subiect iluminat din spate, blitul se poate ridica pentru a reduce umbrele de pe subiect.

In lumina slaba, blitul incorporat declanseaza in serie.

Pentru a asista autofocalizarea, apasarea pe jumatate a butonului de declansare poate duce la declansarea in serie a blitului incorporat. Acest lucru se numeste raza de asistenta AF. Este eficienta pana la aproximativ 4 metri/13.1 ft.

Desi ati utilizat blitul, fotografia a iesit intunecata. Subiectul este prea departe. Subiectul trebuie sa se afle la mai putin de 5 metri/16.4 ft de camera.

Cand a fost utilizat blitul, partea de jos a imaginii a iesit intunecata in mod nenatural. Subiectul este prea aproape de camera iar umbra a fost creata de obiectiv. Subiectul trebuie sa sa afle la cel putin 1 metru/3.3 ft departare de camera. Daca a fost atasat un parasolar pe obiectiv, scoateti-l inainte de a face fotogarfii cu blit.

Tehici complet automate

Recompunerea fotografiei



In functie de scena, pozitia subiectului spre dreapta sau spre stanga creeaza un fundal balansat si o perspectiva buna.

In modul < > (complet automat) in timp ce apasati pe jumatate butonul de declansare pentru a focaliza un subiect static, focalizarea va fi blocata. Puteti recompune fotografia si apasa complet butonul de declansare pentru a fotografia. Acest lucru se numeste blocarea focalizarii. Blocarea focalizarii este posibila in modurile Zonei de Baza (cu exceptia < < > Sport).

Fotografierea unui subiect aflat in miscare



In modul < > (complet automat) daca subiectul se afla in miscare (distanta pana la camera se schimba) in timpul sau dupa focalizare, AI Servo AF va focaliza continuu subiectul. Atata timp cat tineti punctul AF indreptat catre subiect si apasati butonul de declansare pe jumatate, focalizarea va fi continua. Cand doriti sa fotografiati, apasati complet butonul de declansare.

🔁 Dezactivarea blitului

In locurile unde este interzisa folosirea blitului, folositi modul blit dezactivat < (S) > (Flash Off). Acest mod este efectiv deasemenea cand doriti sa fotografiati la lumina unei lumanari si doriti sa surprindeti lumina ambientala.



🔆 Sfaturi pentru fotografiere

Daca afisajul numeric din vizor clipeste, impiedicati aparatul sa tremure.

In lumina slaba, cand miscarea camerei devine un factor important, afisajul din vizor pentru timpul de expunere clipeste. Stabilizati camera sau utilizati un trepied. Daca utilizati o lentila zoom, reglati la capatul deschidere unghiulara ,mare pentru a reduce neclaritarea imaginii datorata miscarii camerei.

Fotografierea portretelor fara blit.

In lumina slaba, persoana terbuie sa stea nemiscata in timpul fotografierii. Daca persoana se misca apare neclar in fotografie.

Fotografierea portretelor

In modul $\langle \mathfrak{P} \rangle$ (Portret) fundalul este fotografiat neclar pentru a scoate in evidenta subiectul uman. Deasemenea nuantele pielii si parului sunt mai omogene decat in modul $\langle \Box \rangle$ (complet automat).



🔆 Sfaturi pentru fotografiere

 Cu cat distanta dintre subiect si fundal este mai mare, cu atat este mai bine.

Cu cat distanta dintre subiect si fundal este mai mare, cu atat fundalul va fi mai estompat. Subiectul va fi mai bine reliefat in fata unui fundal omogen, intunecat.

Utilizarea obiectivului telefoto.

Daca utilizati zoom-ul, reglati la capatul telefoto pentru a umple cadrul cu subiectul. Daca este necesar, apropiati-va.

Focalizati fata.

Asigurati-va ca punctul AF care acopera fata clipeste in rosu.

- Tinand apasat butonul de declansare puteti fotografia continuu pentru a obtine diferite pozitii si expresii faciale (aprox. 3.7 poze/sec.).
 - Daca este necesar, blitul incorporat se va ridica automat.

➤ Fotografierea peisajelor

Utilizati modul < ≥ (peisaj) pentru a fotografia scene largi, scene de noapte si pentru a focaliza peste tot, de aproape pana departe. Nuantele de verde si albastru sunt mai vii si mai puternice decat in modul < □ > (complet automat).





🔆 Sfaturi pentru fotografiere

 Utilizati un obiectiv cu deschidere unghiulara mare. Daca utilizati zoom-ul, reglati la capatul deschidere unghiulara mare. Astfel vor fi focalizate obiecte aflate atat in apropiere cat si la departare, mai bine decat cu capatul telefoto. Peisajelor li se adauga si adancime.

 Fotografierea scenelor de noapte. Deoarece blitul incorporat este dezactivat, acest mod < ▲ > este potrivit si pentru scene de noapte. In cazul scenelor de noapte utilizati un trepied pentru a preveni miscarea camerei. Daca doriti sa fotografiati o persoana pe un fundal de noapte, setati cadranul de moduri pe < ▲ > (portret pe timp de noapte) si utilizati un trepied (p.54).



Fotografierea prim planurilor

Atunci cand doriti sa fotografiati flori sau prim planuri cu obiecte mici, utilizati modul < ♥> (prim plan). Pentru ca obiectele mici sa apara mult mai mari, utilizati un obiectiv macro (optional).



Sfaturi pentru fotografiere

Alegeti un fundal simplu.
 Fundalul simplu scoate in evidetnta floarea, etc.

• Apropiati-va de subiect cat de mult este posibil.

Verificati distanta minima de focalizare a obiectivului. Unele obiective au indicatori precum <0.25m/0.8ft. Distanta minima de focalizare a obiectivului este masurata de la semnul <0 > (focal plane) de pe camera pana la subiect. Daca sunteti prea aproape de subiect, lumina de confirmarea a focalizarii <0 > va clipi. In lumina slaba, blitul incorporat va declansa. Daca sunteti prea aproape de subiect si partea de jos a imaginii apare intunecata, departati-va de subiect.

 Daca utilizati o lentila zoom, reglati la capatul telefoto.
 Daca utilizati o lentila zoom, regland la capatul telefoto subiectul pare mai mare.

K Fotografierea subiectilor aflati in miscare

Pentru a fotografia un subiect aflat in miscare precum un copil care alearga sau o cursa de masini, uilizati modul < i > (sport).



Sfaturi pentru fotografiere

Utilizarea unui obiectiv telefoto. Se recomanda utilizarea unui obiectiv telefoto pentru a putea fotografia din departare.

Utilizati punctul AF central pentru focaliza.

Fixati punctul AF central pe subject si apoi apasati butonul de declansare pana la jumatate pentru a focaliza automat. In timpul focalizarii automate, emitatorul continua sa emita beep-uri. Daca nu se poate realiza focalizarea. lumina de confirmarea a focalizarii <>> va clipi.

Cand doriti sa fotografiati, apasati complet butonul de declansare. In timp ce tineti apasat butonul de declansare, aparatul autofocalizeaza si fotografiaza continuu (max. aprox. 3.4 fotografii pe secunda).

In lumina slaba, cand aparatul tremura, afisajul din vizor pentru timpul de expunere aflat in coltul din stanga jos clipeste. Tineti camera nemiscata si fotografiati.

Fotografierea portretelor de noapte

Pentru a fotografia o persoana pe timp de noapte si a obtine o expunere naturala a fundalului, utilizati modul $\langle \mathbf{N} \rangle$ (portret de noapte).



🔆 Sfaturi pentru fotografiere

- Utilizati un obiectiv cu deschidere unghiulara mare si un trepied. Daca utilizati o lentila zoom, reglati la capatul deschidere unghiulara mare pentru a obtine un peisaj de noapte larg. Utilizati un trepied pentru a preveni miscarea aparatului.
- Persoana fotografiata trebuie sa se afle la cel mult 5 metri/16.4 ft distanta de aparat.

In lumina slaba, blitul incorporat declanseaza automat pentru a obtine o expunere buna a persoanei. Distanta maxima de actiune a blitului incorporat este de 5 metri/16.4 ft.

● Puteti fotografia si cu <□> (Full Auto).

Deoarece miscarea camerei este un factor important in cazul fotografiilor de noapte, este recomandata utilizarea $\langle \Box \rangle$ (complet automat).

- Rugati subiectul sa stea nemiscat chiar si dupa ce declanseaza blitul.
 - Daca utilizati autodeclansatorul, lampa acestuia va clipi dupa ce este facuta fotografia.

CA Fotografierea in modul Creativ auto

Modurile Zonei de baza cu exceptia < (Creativ Auto) sunt automate in timp ce modul < (A) > Creativ Auto) va permite sa schimbati cu usurinta luminozitatea imaginii, profunzimea campului, tonurile culorii (stilul imaginii), etc. Setariile initiale sunt aceleasi ca in modul <) (complet automat).

* CA inseamna Creativ Auto.



 Apasati butonul de declansare pana la jumatate pentru a reveni la ecranul de la pasul 2.

Fotografiati.

 Apasati complet butonul de declansare pentru a fotografia.

Daca schimbati modul de fotografiere sau camera se stinge via functia de oprire automata (p.139), sau prin actionarea comutatorului de pornire pe pozitia < OFF>, setarile din modul Creativ auto vor reveni la valorile initiale. Totusi, setarile pentru calitatea de inregistrare a imaginii, autodeclansator si telecomanda vor fi retinute.



Nivel de incarcare a bateriei

(1) Declansare blit

4A 4 8

Pot fi selectate < (declansare automata), < (blit pornit), sau < (blit oprit).

(2) Estomparea/clarificarea fundalului

Daca mutati semnul index spre stanga, fundalul va fi estompat. Daca il mutati spre dreapta, fundalul va fi focalizat. Daca doriti sa estompati fundalul, consultati "Fotografierea portretelor" la pagina 47. In functie de obiectiv si de conditiile de fotografiere, este posibil ca fundalul sa nu fie asa estompat. Acest lucru nu poate fi setat (afisat in gri) in timp ce este ridicat blitul incorporat. Cand este utilizat blitul, aceasta setare nu va fi aplicata.

(3) Reglarea luminozitatii imaginii

Daca mutati semnul index spre stanga, imaginea va fi mai intunecata. Daca il mutati spre dreapta, imaginea va fi mai luminoasa.

(4) Efecte de imagine



Pe langa efectul imaginii standard, puteti seta efecte de imagine pentru portrete, peisaje,sau fotografii alb negru. (p.75: Stilul imaginii)

- < (Standard): Efect de imagine standard aplicabil majoritatii scenelor.
- < (Tonuri file ale pielii): Eficient pentru prim planuri de femei sau copii.
- < >> (Albastru si verde intens): Pentru peisaje impresionante.
- < [Imagine monocromatica): Creeaza fotografii alb negru.

(5) Fotografierea unei singure imagini, fotografierea continua si fotografierea cu autodeclansatorul

□ <u>□</u> 10 0°

- < (Fotografiere continua): Fotografiaza continuu cu maxim 3.7 cadre pe secunda
- < 🕹 > (Autodeclansator/Telecomanda): Consultati "Utilizarea autodeclansatorului" (🛐) la p.71. Este posibila si fotografierea cu telecomanda (p.204).
- <⊗c> (Autodeclansator:Continuu): Dupa 10 sec., sunt sunt fotografiate continuu numarul setat de imagini. Apasati tasta <▲♥> pentru a seta numarul de fotografii multiple (2 sau 10) cu autodeclansatorul.
- * Apasand <(ii)>, puteti afisa ecranul de selectie [Drive mode] si puteti realiza aceleasi setari.
- (6) Calitatea de inregistrare a imaginii

Pentru a seta calitatea de inregistrare a imaginii, consultati "Setarea calitatii de inregistrare a imaginii" la pagina 72-74. Apasand <(), puteti afisa ecranul de selectie [**Quality**] si puteti realiza aceleasi setari.

Redarea imaginii

Cel mai usor mod de redare a imaginilor este explicat mai jos. Pentru mai multe detalii asupra procedurii de redare, consultati pagina 155.



Redati imaginea.

 Cand apasati butonul < >, apare ultima imagine fotografiata.



Selectati imaginea.

- Pentru a viziona imagini incepand de la ultima, apasati tasta < <>. Pentru a viziona imagini incepand de la prima (cea mai veche), apasati tasta <>.
- Apasati butonul <DISP.>, pentru a schimba formatul de afisare.





 Apasati butonul < > pentru a iesi din redarea imaginii si a reveni la afisarea setarilor pentru fotografiere.

Fotografierea creativa

In modurile zonei de baza, pentru a preveni fotografierea incorecta, majoritatea functiilor sunt setate automat si nu pot fi schimbate. In modul <**P**> (Program AE), puteti seta numeroase functii, avand astfel posibilitatea sa fiti mai creativi.

- In modul <P> (Program AE), camera seteaza automat timpul de expunere si diafragma pentru a obtine expunerea standard.
- Diferenta dintre modurile Zonei de baza si < P > este explicata la pagina 210.
- * < P > inseamna Program.
- * AE inseamna autoexpunere.

P: Program AE

Pentru a obtine o expunere corecta a subiectului, camera seteaza automat expunerea (timpul de expunere si diafragma). Acest mod se numeste Program AE.





Setati cadranul de moduri pe <P>.

Focalizati subiectul.

- Priviti prin vizor si fixati punctul AF selectat pe subiect. Apoi apasati butonul de declansare pana la jumatate.
- Punctul AF care atinge focalizarea clipeste in rosu iar lumina pentru confirmarea focalizarii < > din partea dreapta jos a vizorului este aprinsa (cu O singura fotografie AF + selectarea automata a punctului AF).
- Timpul de expunere si diafragma vor fi setate automat si afisate in vizor.

Verificati afisarea pentru timpul de expunere si valoarea diafragmei.

 Expunerea va fi corecta cand afisarea pentru timpul de expunere si diafragma nu clipeste.

Fotografiati.

• Compuneti fotografia si apasati complet butonul de declansare.



200

Sfaturi pentru fotografiere

 Schimbarea sensibilitatii ISO si utilizarea blitului incorporat. Pentru a se potrivi subiectului si nivelului de lumina ambientala, puteti schimba sensibilitatea ISO (p.60) sau puteti utiliza blitul incorporat (p.62). In modul <P>, blitul incorporat nu va declansa automat. Astfel, in lumina slaba, apasati butonul <4> (Flash) pentru a ridica blitul incorporat.

Programul poate fi shiftat. (Program shift)

Dupa ce apasati butonul de declansare pana la jumatate, rotiti cadranul < 2 > pentru a schimba combinatia dintre timpul de expunere si diafragma.

Programul shift este anulat automat dupa ce este fotografiata imaginea. Programul shift nu poate fi utilizat cu blitul.



In lumina foarte slaba sau foarte puternica, timpul de expunere si valoarea maxima a diafragmei clipesc atunci cand apasati butonul de declansare pana la jumatate. In lumina slaba (**30'' 3.5**), cresteti sensibilitatea ISO (p.62) sau utilizati blitul (p.64). In lumina puternica (**4000 22**), descresteti sensibilitatea ISO.

■ Diferente intre <P> si <□> (Full Auto)

Cu < □>, multe functii, cum ar fi modul AF, modul drive si modul de masurare sunt setate automat pentru a preveni fotografierea neclara a imaginilor. Functiile pe care le puteti seta Dvs. sunt limitate. Cu < P>, numai timpul de expunere si diafragma sunt setate automat. Puteti seta Dvs. modul AF, modul drive si alte functii (p.210).

ISO: Schimbarea sensibilitatii ISO *

Setati sensibilitatea ISO (sensibilitatea senzorului la lumina) pentru a se potrivi conditiilor de lumina ambientala. In modurile Zonei de baza, sensibilitatea ISO este setata automat (p.63).



Apasati	butonul <i< b="">\$0>. (@6)</i<>
Apare	[ISO speed].

ISO speed 400 AUT0 100 200 400 800 1600 3200 6400 800 100 100 100

Selectati sensibilitatea ISO.

- Rotiti cadranul <⁽²⁾ > sau apasati tastele <
 > pentru a selecta sensibilitatea ISO.
- Puteti seta sensibilitatea ISO si in vizor prin rotirea cadranului < 2012 >.
- Cand este selectat "AUTO", sensibilitatea ISO va fi setata automat (p.63).

Sensibilitate ISO	Situatie fotografiere (fara blit)	Interval blit
100 - 400	Exterior insorit	Cu cat sensibilitatea ISO este
400 - 1600	Cerul la inserare	mai mare, cu atat mai mare va
1600 - 6400, H	Interior intunecat sau noapte	fi intervalul pentru blit (p.64).

- In meniul [Y: Custom Functions (C.Fn)], daca [Highlight tone priority] este setat pe [1: Enable], intervalul setabil al sensibilitatii ISO va fi ISO 200-6400 (p.194).
 - Utilizarea unei sensibilitati ISO mari sau fotografierea in conditii de temperaturi ridicate pot avea ca rezultat imagini usor granulate.
 Expunerile lungi pot avea ca rezultat culori inegale in imagine
 - Atunci cand fotografiati cu sensibilitati ISO mari este posibil sa apara zgomot (banding orizontal, puncte luminoase).

In meniul [4: Custom Functions (C.Fn)], daca [ISO expansion] este setat pe [1: On], "H" (echivalentul ISO 6400) si "8" (echivalentul ISO 12800) pot fi deasemenea setate (p. 192).

Ghid sensibilitate ISO

Despre "AUTO" sensibilitatea ISO (auto)



Daca sensibilitatea ISO este setata pe "AUTO". sensibilitatea ISO reala care va fi setata va fi afisata cand apasati butonul de declansare pana la jumatate. Asa cum se indica mai ios, sensibilitatea ISO va fi setata automat pentru a se potrivi cu modul de fotografiere.

Mod de fotografiere	Setare sensibilitate ISO
🗖 / 🖫 / 🐂 / 🖏 / 🖏 / 🖾 / 🖾	Setata automat in intervalul ISO 100 - 3200
P/Tv/Av/M/A-DEP	Setata automat in intervalul ISO 100 - 6400 ^{*1}
Ð	Fixat la ISO 100
With flash	Fixat la ISO 400 ^{*2*3}

*1: Depende de setarea maxima a sensibilitatii ISO.

*2: Daca utilizarea blitului duce la supraexpunere, va fi setata ISO 100 sau mai mare.

*3: In Modurile Program <**P**> si Zona de baza <**□**/@>, ISO 400 - 1600 va fi setata automat daca este utilizat un blit extern. Daca sensibilitatea ISO maxima a fost setata la [400] sau [800], atunci sensibilitatea ISO va fi setata in acest interval.

Atunci cand este setat "AUTO", sensibilitatea ISO va fi afisata in pasi cu incrementul de 100, 200, 400, 800,1600 sau 3200, Totusi sensibilitatea ISO reala va fi setata mai precis. De aceea in informatiile despre fotografiere veti gasi afisata o sensibilitate ISO de exemplu de 125 sau 640.

MENU Setarea sensibilitatii ISO maxime pentru AUTO ISO*

Pentru Auto ISO, puteti seta sensibilitatea maxima ISO in intervalul 400-6400.

	€ 67 67 ± 032 82
ISO Auto	Max.:400
	Max.:800
	Max.:1600
	Max.:3200
	Max.:6400

In meniul [1:]. selectati [ISO Auto]. apoi apasati <(set)>. Selectati valoarea sensibilitatii ISO, apoi apasati <(FT)>.

4 Utilizarea blitului incorporat

In interior, in conditii de iluminare slaba sau in cazul iluminarii din spate, ridicati blitul incorporat si apasati butonul de declansare pentru a fotografia. In modul <**P**>, timpul de expunere (1/60 sec. - 1/200 sec.) va fi setat automat pentru a preveni tremurul camerei foto.







- In modurile Zonei creative puteti apasa oricand butonul <\$> pentru a realiza fotografii cu blit.
- In timp ce blitul se reincarca, "\$buSY" este afisat in vizor si [BUSY\$] este afisat pe monitorul LCD.

Apasati butonul de declansare pana la jumatate.

 In partea din stanga jos a vizorului, verificati daca simbolul < 4 > este aprins.



Fotografiati.

 Dupa ce s-a realizat focalizarea si apasati complet butonul de declansare, blituil va declansa.

Intervalul de actiune al blitului incorporat

[Aprox. meters / feet]

Sensibilitate	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS / EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS			
ISO	Unghi larg: 18mm	Telefoto: 55mm		
100	1 - 3.5 / 3.5 - 12	1 - 2.5 / 3.5 - 7.5		
200	1 - 5.5 / 3.5 - 17	1 - 3.5 / 3.5 - 11		
400/AUTO	1 - 7.5 / 3.5 - 24	1 - 4.5 / 3.5 - 15		
800	1 - 11 / 3.5 - 34	1 - 6.5 / 3.5 - 22		
1600	1 - 15 / 3.5 - 49	1 - 9.5 / 3.5 - 31		
3200	1 - 21 / 3.5 - 69	1 - 13 / 3.5 - 43		
6400	1 - 30 / 3.5 - 97	1 - 19 / 3.5 - 61		
H: 12800	1 - 42 / 3.5 - 138	1 - 26 / 3.5 - 86		

🔆 Sfaturi pentru fotografiere

- Daca subiectul este departe, cresteti sensibilitatea ISO.
 Prin cresterea sensibilitatii ISO puteti extinde intervalul pentru blit.
- In lumina puternica, descresteti sensibilitatea ISO.
 Daca setarea pentru expunere din vizor clipeste, descresteti sensibilitatea ISO.
- Detasati parasolarul de pe obiectiv si pastrati o distanta de cel putin 1 metru/3.3 ft fata de subiect.

Daca obiectivul are atasat un parasolar sau sunteti prea aproape de subiect, partea de jos a fotografiei poate iesi intunecata din cauza obstructionarii blitului. In cazul fotografiilor importante, verificati imaginea pe monitorul LCD pentru a va asisura ca arata bine (nu este innegrita in partea de jos).

MENU Utilizarea functiei de reducere a ochilor rosii

Utilizarea lampii pentru reducerea ochilor rosii inainte de fotografiere poate reduce ochii rosii.

Reducerea ochilor rosii va functiona in orice mod cu exceptia <≦> < ≥ > < < > < ? > .



- In fereastra [□], selectati [Red-eye reduc.], apoi apasati <€)>. Selectati [Enable], apoi apasati <€)>.
- Pentru fotografierea cu blit, atunci cand apasati butonul de declansare pe jumatale, lampa pentru reducerea ochilor rosii va lumina. Cand apasati complet butonul de declansare, veti fotografia.
- Functia de reducere a ochilor rosii are eficienta maxima atunci cand subiectul priveste direct in lampa pentru reducerea ochilor rosii, cand incaperea este bine iluminata sau cand va apropiati de subiect.
 - Atunci cand apasati butonul de declansare pana la jumatate, afisajul din vizor va disparea gradual.
 Pentru a obtine cele mai bune rezultate, fotografiati dupa ce afisajul se stinge.



Eficienta functiei de reducere a ochilor rosii variaza in functie de subiect.

AF: Selectarea modului AF *

Selectati modul AF care se potriveste conditiilor de fotografiere sau subiectului. In modurile Zonei de baza, modul AF optim este setat automat.



Pe obiectiv, setati comutatorul pentru modul de focalizare pe <AF>.

- Apasati butonul <▶ AF>.
- Apare [AF mode].
- Selectati modul AF.
 - Apasati tasta < ◀ > pentru a selecta modul AF, apoi apasati < ☞>.



Focalizati subiectul.

 Suprapuneti punctul AF peste subiect si apasati butonul de declansare pana la jumatate. Camera va autofocaliza in modul AF selectat.

O singura fotografie AF pentru subiecte statice

Ideal pentru subiecti care nu se misca. Atunci cand apasati butonul de declansare pana la jumatatea cursei, camera focalizeaza o singura data.

- Cand s-a obtinut focalizarea, punctul AF care a atins focalizarea va clipi scurt in rosu iar lumina de confirmare a focalizarii < > din vizor va lumina.
- In cazul masurarii evaluative (p.86), setarea pentru expunere va fi reglata in acelasi timp cu obtinerea focalizarii.
- In timp ce tineti apasat butonul de declansare pana la jumatate, focalizarea va fi blocata. Puteti recompune apoi fotografia.

- Daca nu se poate obtine focalizarea, lumina de confirmare a focalizarii < > din vizor va clipi. Daca se intampla acest lucru, fotografierea nu va fi posibila chiar daca apasati butonul de declansare pana la capat. Recompuneti imaginea si incercati sa focalizati din nou sau consultati capitolul " Cand nu se poate realiza autofocalizarea" (p.202).
 - Daca [O' Beep] este setat pe [Disable], nu se va auzi beep-ul cand s-a realizat focalizarea.

Al Servo AF pentru subiecte care se misca

Acest mod AF este potrivit pentru subiecte aflate in miscare atunci cand distanta de focalizare se schimba continuu. In timp ce tineti apasat butonul de declansare pana la jumatate, subiectul va fi focalizat continuu.

- Expunerea este setata in momentul in care este fotografiata imaginea.
- Cand selectarea punctului AF se face automat (p.68),camera utilizeaza mai intai punctul AF central pentru a focaliza. In timpul autofocalizarii, daca subiectul se departeaza de punctul AF central, urmarirea focalizarii continua atata timp cat subiectul este acoperit de alt punct AF.

☐ Cu Al Servo AF nu se va auzi beep-ul cand s-a realizat focalizarea. Deasemenea lumina de confirmare a focalizarii <●> din vizor nu va lumina.

AI Focus AF pentru comutarea automata sau modul AF

Al Focus AF comuta automat modul AF de pe O singura fotografie AF pe Al Servo AF atunci cand subiectul initial static incepe sa se miste.

 Dupa ce subiectul este focalizat in modul O singura fotografie AF, daca subiectul incepe sa se miste, camera va detecta miscarea si va schimba automat modul AF pe AI Servo AF.

Cand s-a obtinut focalizarea in modul Al focus AF, cu modul Servo activ, se va auzi un beep slab. Totusi, lumina de confirmare a focalizarii <>> din vizor nu va lumina.

⊡ Selectarea punctului AF *

In modurile Zonei de baza, toate punctele AF sunt active. In general, punctul AF care acopera cel mai apropiat subiect va fi selectat pentru focalizare. De aceea camera nu focalizeaza intotdeauna pe subiectul dorit. In modurile <**P**> (Program AE), <**Tv**>, <**Av**>, si <**M**>, puteti selecta un punct AF pentru a focaliza acolo unde doriti.







Apasati butonul <⊡>. (⊘6)

- Punctul AF selectat va fi afisat in vizor si pe monitorul LCD.
- Cand toate punctele AF lumineaza, va fi setata selectarea automata a punctului AF.

Selectati punctul AF.

- Apasati tasta < > pentru a selecta punctul AF.
- In timp ce priviti prin vizor, puteti selecta punctul AF rotind cadranul
 > pana cand punctul AF dorit clipeste in rosu.
- Apasand <(E) > comutati intre selectia punctului AF central si selectia automata.

Focalizati subiectul.

 Suprapuneti punctul AF selectat peste subiect si apasati butonul de declansare pana la jumatate pentru a focaliza.

Sfaturi pentru fotografiere

 Cand fotografiati unportret de aproape, utilizati O singura fotografie AF si focalizati ochii.

Daca focalizati mai intai ochii, puteti recompune si fata va ramane clara

 Daca este dificil de focalizat, selectati si utilizati punctul AF central.

Punctul AF central este cel mai sensibil dintre cele noua puncte AF. Deasemenea, cu un obiectiv rapid cu f/1.0 - f/2.8, este posibila focalizarea de mare precizie cu punctul AF central.

 Pentru a focaliza mai usor un subiect aflat in miscare, setati camera pe selectarea automata a punctului AF si pe Al Servo AF.

Utilizati pentru focalizare mai intai punctul AF central. Daca subiectul se departeaza de punctul AF central, celelalte puncte AF vor continua automat urmarirea focalizarii subiectului.

MF: Focalizarea manuala



Inel de focalizare

- Setati comutatorul pentru modul de focalizare al obiectivului pe <MF>
- Focalizati subiectul.
 - Focalizati prin rotirea inelului de focalizare al obiectivului pana cand subjectul apare clar in vizor.



Daca apasati butonul de declansare pana la jumatate in timpul focalizarii manuale, punctul AF care atinge focalizarea clipeste in rosu iar lumina de confirmare a focalizarii < >> din vizor se aprinde.

□ Fotografierea continua *

Puteti fotografia aproximativ 3.7 cadre pe secunda. Acest lucru este util de exemplu cand doriti sa va fotografiati copilul care alearga spre Dvs. si sa surprindeti diferite expresii ale fetei.



Apasati butonul <∢ 및 [᠔>.

Selectati <⊒>.

Apasati tasta < ◀►> pentru a selecta
 <□, apoi apasati <

Mahal Matshated	
Continuous si	hooting
0 🖵 🕹	లి2 లిc

Fotografiati.

 Camera fotografiaza continuu in timp ce tineti apasat butonul de declansare.

∛∰ Sfaturi pentru fotografiere

• Setati modul AF care se potriveste subiectului.

• Pentru subiecte aflate in miscare

Cand este setat Al Servo AF, aparatul va focaliza continuu in timpul fotografierii continue.

Pentru subiecte statice

Cand este setata O singura fotografie AF, camera va focaliza o singura data in timpul fotografierii continue.

• Poate fi utilizat si blitul.

Deoarece reincarcarea blitului necesita timp, viteza fotografierii continue va fi mai mica.

- Daca in meniul [*: Custom Functions (C.Fn)], [High ISO speed noise reduction] (p.193) este setat pe [2: Strong], numarul de declansari din fotografierea continua va scadea.
 - In modul AI Servo AF, viteza de fotografiere continua putea scadea usor in functie de subiect si de obiectivul ales.
 - Viteza de fotografiere continua poate scadea in conditii de iluminare slaba.

🕉 Utilizarea autodeclansatorului





Apasati butonul <◀ 🖵 į᠔>.

Selectati autodeclansatorul.

- Apasati tasta < ◀► > pentru a selecta timpul dorit pentru autodeclansator, apoi apasati < ()>.
 - S:
 10-sec. autodeclansator

 Poate fi utilizata si telecomanda. (p.204)
 - S₂: 2-sec. autodeclansator * (p.106)
 - SC: 10-sec. autodeclansator plus fotografiere continua



Apasati tasta < 🔊 > pentru a seta

numarul de fotografii multiple (2 - 10) care sa fie realizat cu autodeclansatorul.

Fotografiati.

- Focalizati subiectul si apasati complet butonul de declansare.
- Puteti verifica operatiunile autodeclansatorului cu ajutorul lampii autodeclansatorului, beeper-ului, si numaratorii inverse (in secunde) afisata pe monitorul LCD.
- Cu 2 secunde inaintea fotografierii, beep-ul se aude cu o fercventa mai mare si lampa autodeclansatorului ramane aprinsa.

Cu <Sc>, intervalul dintre fotografiile multiple poate fi prelungit in functie de calitatea de inregistrare a imaginii si de blit.

- Dupa ce realizati fotografii cu autodeclansatorul, este recomandat sa verificati focalizarea si expunerea. (p.58).
- Daca nu priviti prin vizor atunci cand apasati butonul de declansare, puneti capacul pentru ocular (p.205). Daca intra lumina in vizor cand apasati butonul de declansare, poate altera expunerea.
- Atunci cand folositi autodeclansatorul pentru a realiza o fotografie in care apareti doar Dvs., utilizati blocarea focalizarii (p.48) pentru un obiect aflat aproximativ la aceesi distanta la care va veti aseza Dvs.

● Pentru a anula autodeclansatorul dupa ce porneste, apasati butonul << 🖵 🖄>.

MENU Setarea calitatii imaginii inregistrate

Puteti selecta numarul de megapixeli pentru inregistrare (aprox. 17.9, 8.0, sau 4.5 megapixeli) si calitatea imaginii.





- In fereastra [D], selectati [Quality], si apasati < (st)>.
- Va apare [Quality].



Selectati calitatea de inregistrare a imaginii.

 Vor fi afisate numarul de megapixeli pentru calitatea respectiva (***M), dimensiunea imaginii in pixeli (****x ****), si [***] numarul de fotografii posibile, apoi apasati < ().

Calitate		Pixeli	Dimensiune fisier (MB)	Numar de fotografii posibile	Numar maxim de declansari		
L	- Calitate inalta		Aprox. 17.9	***	***	***	
				(18M)	***	***	***
M	M Colitate modia			Aprox. 8.0	***	***	***
M	M		JPEG	(8M)	***	***	***
S	S Califata alaba			Aprox. 4.5 megapixeli (4.5M)	***	***	***
∎ S	Calitate	Calitate Slaba			***	***	***
RAW Calitat		Calitate	inalta	Aprox. 17.9	***	***	***
				(18M)	***+***	***	***

Ghid pentru setarile calitatii de inregistrare a imaginii (aprox.)

* Se bazeaza pe standardele de testare Canon utilizand un card de 4GB, ISO100 si stilul standard pentru imagine.

* Dimensiunea fisierului, numarul de fotografii posibile si numarul maxim de declansari variaza in functie de subiect, marca de card, sensibilitatea ISO, functiile personalizate si alte setari.
Intrebari frecvente

Doresc sa selectez calitatea care sa se potriveasca cu dimensiunea hartiei pentru printare.

Paper size



17.8x12.7cm/7.0x5.0in. 14.8x10cm/5.8x3.9in. Consultati diagrama din partea stanga atunci cand alegeti calitatea de inregistrare a imaginii. Daca doriti sa decupati imaginea, selectati o calitate mai inalta (mai multi pixeli) cum ar fi ▲ L, ▲ L, I WW, sau IWW + ▲ L.

• Care este diferenta intre 4 si 4?

Arata calitatea imaginii bazata pe compresia diferita a datelor. Chiar cu acelasi numar de pixeli, imaginea **4** are calitatea cea mai mare.Daca este selectat **4**, calitatea imaginii va fi usor mai mica insa pe card se pot salva mai multe imagini.

Am fotografiat mai mute imagini decat numarul posibil de fotografii indicat.

In functie de conditiile de fotografiere, este posibil sa puteti inregistra mai multe sau mai putine imagini decat numarul indicat. Numarul posibil de fotografii afisat este estimativ.

Afiseaza camera numarul maxim de declansari?

Numarul maxim de declansari este afisat in partea dreapta a vizorului. Deoarece indicatorul are o singura cifra, orice numar mai mare ca 9 va fi afisat drept "9." Notati ca acest numar va fi afisat chiar si atunci cand nu este instalat in camera nici un card. Aveti grija sa nu fotografiati fara card.

• Cand folosesc modul I ?

Imaginile I necesita procesare ulterioara cu computerul Dvs. Pentru detalii vezi "Despre I " si "Despre I " de la pagina urmatoare. Inafara de 1, imaginile vor fi in format JPEG utilizat in mod obisnuit in cazul camerelor digitale.

Despre RAW

RAW reprezinta datele de imagine raw inainte de a fi transformate in **L** si alte imagini. Desi imaginile in format RAW necesita prelucrare cu ajutorul softului Digital Photo Professional (furnizat) pentru a fi afisate pe calculator, ele ofera flexibilitate pentru reglarea imaginii, posibila numai cu RAW. RAW este util atunci cand doriti sa creati sau sa fotografiati un subiect important.

Despre RAW+ L

I inregistreaza atat imaginea III cat si imaginea ▲ L printr-o singura declansare. Cele doua imagini sunt salvate simultan pe card. Cele doua imagini sunt salvate cu acelasi numar de fisier in acelasi folder. Le puteti distinge in functie de tipul imaginii sau extensie. Extensia imaginii in format RAW este "CR2", iar extensia imaginii 73 este "JPG".



Meniurile IXW, IXW + L si [4: Custom Functions (C.Fn)] [High ISO speed noise reduction]

Desi setarile pentru [**Ý**[:] Custom Functions (C.Fn)], [High ISO speed noise reduction] (p.193) (Standard/Low/Strong/Disable) se aplica imaginilor inregistrate, imaginile fara reducerea zgomotului sunt utilizate pentru redare (pe monitorul LCD sau pe ecranul TV) sau pentru printarea directa. (Este posibil ca zgomotul sa apara pe imagine.) Verificati reducerea zgomotului sau printati imagini cu zgomotul redus cu ajutorul software-ului furnizat Digital Photo Professional.

Este posibil ca software-urile disponibile in comert sa nu poata afisa imaginile RAW. Este recomandata utilizarea software-ului furnizat.

💐 Selectarea unui stil pentru imagine *

Selectand un stil pentru imagine, Picture Style, puteti obtine efectele de imagine dorite pentru a se potrivi expresiei fotografice a subiectului.





Apasati butonul <▼ ३३३>. ▶ Apare [Picture Style].

Selectati stilul imaginii.

 Apasati tasta < ◀ > pentru a selecta stilul imaginii, apoi apasati < ()

Fotografiati.

 Focalizati si apasati complet butonul de declansare. Imaginea va fi fotografiata cu stilul ales aplicat.

Efecte pentru stilul imaginii

Standard (CA: Standard)

Imaginea este vie si clara. Este un stil pentru imagine ce se potriveste majoritatii scenelor.

Portret (CA: tonalitati netede pentru piele)

Pentru nuante frumoase ale pielii. Imaginea este mai soft. Potrivit pentru prim planuri de copii sau femei. Acest stil pentru imagine este selectat automat cand cadranul de moduri este setat pe < >. Schimband [Color tone] (p.92), puteti regla nuanta pielii.

Peisaj ((): Albastru si verde viu) Pentru albastru si verde aprins si imagini foarte clare. Potrivit pentru peisaje impresionante. Acest stil de imagine este selectat automat cand cadranul de moduri este setat pe < >.

Neutru

Acest mod este pentru utilizatori care prefera sa prelucreze imagini cu ajutorul computerului. Pentru culori naturale.

Fidel

Acest mod este pentru utilizatori care prefera sa prelucreze imagini cu ajutorul computerului. Atunci cand subjectul este fotografiat cu o culoare a carei temperatura este 5200K, culoarea este reglata colorimetric pentru a se potrivi culorii subiectului.

Monocromatic (CA: Imagine monocromatica) Pentru imagini alb negru.



📭 In orice alt format inafara de 🕬 , imaginea alb negru nu poate fi recolorata. Daca doriti sa fotografiati imagini color, asigurati-va ca ati anulat setarea [Monochrome] Atunci cand este selectat [Monochrome]. < B/W > apare pe monitorul LCD si in vizor.

Definit de utilizator 1-3

Va puteti inregistra propriile setari pentru stilul imaginii (p.88) pentru [Portrait], [Landscape], etc. Orice stil de imagine care nu a fost definit de catre utilizator va avea aceleasi setari ca si stilul de imagine standard.

4

Fotografierea avansata

Acest capitol se bazeaza pe capitolul precedent si explica mai multe moduri pentru a fotografia cat mai creativ.

- Prima jumatate a acestui capitol explica utilizarea modurilor Tv > < Av > < M > < A-DEP > de pe cadranul de moduri. Cu exceptia < A-DEP >, toate modurile de fotografiere pot fi utilizate in combinatie cu functiile introduse in capitolul 3.
- A doua parte a acestui capitol, incepand cu "Schimbarea modului de masurare" explica metodele pentru reglarea expunerii si stilul imaginii. Toate functiile din acest capitol pot fi utilizate cu modul <P> (Program AE) introdus in capitolul 3.

Despre indicatorul de pe cadranul principal







Indicatorul < ►> afisat impreuna cu timpul de expunere, diafragma sau nivelul compensarii expunerii arata ca puteti roti cadranul < 2> pentru a schimba respectiva setare.

Tv : Fotografierea actiunilor

Puteti ingheta actiunea si creea imagini estompate cu ajutorul modului <Tv> (Prioritate diafragma AE) de pe cadranul de moduri.

* < Tv > inseamna valoare timp.



Actiune inghetata (Timp de expunere mic: 1/2000 sec.) (Timp de expunere mare 1/30sec.)



Actiune blurata







Setati comutatorul de moduri pe < Tv >

Setati timpul de expunere.

- Vezi "Sfaturi pentru fotografiere" pentru setarea timpului de expunere.
- Rotind comutatorul < <a>> spre dreapta setati un timp de expunere mai scurt si rotindu-l spre stanga setati un timp de expunere mai lung.



 Cand apasati complet butonul de declansare fotografia va fi facuta cu timpul de expunere ales.

Despre afisarea timpului de expunere

Timpul de expunere este afisat pe monitorul LCD sub forma de fractie. Totusi, in vizor este afisat numai numaratorul, Astfel, "0"5" indica 0.5 sec. si "15"" indica 15 sec

🔆 Sfaturi pentru fotografiere

- Pentru a ingheta actiunea sau un subiect aflat in miscare. Utilizati un timp de expunere scurt, in intevalul 1/500 sec. pana la 1/4000 sec.
- Pentru efect de estompare a unui copil sau animal care fuge,creand astfel impresia unei miscari rapide.
 Utilizati un timp de expunere mediu, in intervalul 1/30 sec. pana la 1/250 sec. Urmariti subiectul prin vizor si apasati butonul pentru a fotografia. In cazul in care utilizati un teleobiectiv tineti-l nemiscat.
- Cum se realizeaza efecul de estompare a unui rau care curge sau a unei fantani arteziene.

Utilizati un timp de expunere lung, in intervalul 1/5 sec. pana la 1/15 sec. Utilizati un trepied pentru a preveni miscarea camerei.

 Setati timpul de expunere in asa fel incat valoarea diafragmei sa nu clipeasca in vizor.

Daca apasati butonul de declansare pana la jumatatea cursei in timp ce este afisata valoarea diafragmei, diafragma se va schimba pentru a mentine aceeasi expunere (cantitatea de lumina care ajunge la senzorul de imagine). Daca depasiti intervalul reglabil al valorii difragmei, afisajul diafragmei va clipi pentru pentru a va indica fabtul ca expunerea standard nu poate fi obtinuta.



Daca imaginea expusa este prea intunecata, va clipi valorea cea mai mica a diafragmei. In acest caz, rotiti cadranul < > spre stanga pentru a seta un timp de expunere lung sau cresteti sensibilitatea ISO.

Daca imaginea expusa este prea luminoasa, va clipi valorea cea mai mare a diafragmei. In acest caz, rotiti cadranul <

Utilizarea blitului incorporat

Pentru a obtine o expunere corecta cu blitul, puterea blitului va fi setata automat (expunere automata cu blit) pentru a se potrivi cu diafragma setata automat. Viteza de sincronizare a blitului poate fi setata in intervalul 1/200 - 30 secunde.

Av : Schimbarea profunzimii campului

Pentru a obtine un fundal estompat sau pentru ca atat obiectele aflate la departare cat si cele aflate in apropirere sa fie fotografiate cu claritate, setati cadranul de moduri pe $\langle Av \rangle$ (prioritate diafragma AE) pentru a regla profunzimea campului (intervalul acceptabil pentru focalizare). * $\langle Av \rangle$ inseama valoarea diafragme care reprezinta marimea deschiderii

* < Av > inseamna valoarea diafragmei care reprezinta marimea deschiderii lentilelor.



Prim plan si fundal clare (deschidere mica a diafragmei).



Fundal estompat (deschidere mare a diafragmei)







Setati cadranul de moduri pe < Av >.

Setati diafragma.

- Cu cat este mai mare valoarea diafragmei, cu atat imagimea va fi mai clara cand profunzimea campului este mare.
- Rotind cadranul < >> spre dreapta va fi setat un numar f mai mare si rotindu-l spre stanga va fi setat un numar f mai mic.

Fotografiati.

 Focalizati si apasati complet butonul de declansare. Fotografia va fi facuta cu valoarea selectata a diafragmei.

Despre afisarea diafragmei

Cu cat este mai mare numarul/f, cu atat deschiderea diafragmei va fi mai mica. Afisarea diafragmei difera in functie de lentile. Daca nu este atasata nici o lentila, pentru diafragma va fi afisata valoarea, "**00**".

🔆 Sfaturi pentru fotografiere

 Cand setati o valoarea mare pentru diafragma, este posibil ca in locurile cu luminozitate scazuta sa apara efectul de miscare a camerei.

O valoare mare a diafragmei va determina un timp de expunere lung. In lumina slaba, timpul de expunere poate atinge valoarea de 30 sec. In aceste cazuri cresteti sensibilitatea ISO sau utilizati un trepied.

 Profunzimea campului depinde nu numai de diafragma ci si de obiectiv si distanta pana la subiect.

Deoarece obiectivul cu deschidere unghiulara mare are o profunzime mare a campului (intervalul de focalizare acceptabila inaintea si in spatele punctului de focalizare), nu este nevoie sa setati o valoare mare a diafragmei pentru a obtine o imagine clara din fata pana in spate. Pe de alta parte, un obiectiv telefoto are o profunzime mica a campului. Cu cat subiectul este mai departe, profunzimea campului este mai mare

 Setati diafragma astfel incat afisajul timpului de expunere din vizor sa nu clipeasca.

Daca apasati butonul de declansare pana la jumatatea cursei si schimbati diafragma in timp ce este afisat timpul de expunere, timpul de expunere se va schimba pentru a mentine aceeasi expunere (cantitatea de lumina care ajunge la senzorul de imagine). Daca depasiti intervalul reglabil al timpului de expunere, afisajul timpului de expunere va clipi pentru a va indica faptul ca expunerea standard nu poate fi obtinuta.



Daca imaginea este prea intunecata afisajul "**30**"" (30 sec.) al timpului de expunere va clipi. In acest caz, rotiti cadranul < 🖄 > spre stanga pentru a seta o valoare mica a diafragmei sau cresteti sensibilitatea ISO.

Daca imaginea este prea luminoasa, afisajul "**4000**" (1/4000 sec.) al timpului de expunere va clipi. In acest caz, rotiti cadranul < 2000 > spre dreapta pentru a seta un timp de expunere scurt sau descresteti sensibilitatea ISO.

Utilizarea blitului incorporat

Expunerea blitului va fi setata automat pentru a se potrivi valorii difragmei setate (expunere cu blit automat). Timpul de expunere va fi setat automat intre 30 sec. - 1/200 sec. pentru a se potrivi luminozitatii scenei.

In lumina slaba, subiectul principal este expus cu blit automat iar fundalul este expus cu un timp de expunere setat automat. Atat subiectul cat si fundalul sunt expuse corespunzator. (sincronizarea automata a blitului la viteza scazuta). Daca tineti camera in mana, tinetio nemiscata. Este recomandata utilizarea unui trepied. Daca nu doriti sa utilizati o viteza scazuta, accesati meniul [**Y**[:] Custom Functions (C.Fn)] [Flash sync. speed in Av mode] si setati pe [1: 1/200-1/60 sec. auto] sau [2: 1/200 sec. (fixed)] (p.192).

Previzualizarea profunzimii campului*



Apasati butonul previzualizare a profunzimii campului pentru a vedea setarea curenta pentru diafragma. Puteti verifica profunzimea campului (intervalul acceptabil de focalizare) in vizor.

Efectul profunzimii campului poate fi observat mai clar in imaginile Live view atunci cand schimbati diafragma si apasati butonul pentru previzualizarea profunzimii campului (p.112).

M: Expunerea manuala

Puteti seta dupa cum doriti atat timpul de expunere cat si valoarea diafragmei. Cu blit, expunerea va fi setata automat pentru a se potrivi cu diafragma setata. Sincronizarea cu viteza blitului poate fi setata pentru bec sau intre1/30 sec. - 1/200 sec.

* <M> inseamna Manual.



diafragma, se misca semnul pentru nivelul de expunere. Puteti alege nivelul de expunere <**4**> sau <**>**>.

Daca [Di Auto Lighting Optimizer] (p.103) este setat pe orice altceva inafara de [Disable], imaginea inca poate sa apara luminoasa chiar daca a fost setata o expunere intunecata.

Expunere la bec



In pasul 2, rotiti cadranul < > spre stanga pentru a seta < BULB>. Expunerea la bec tine diafragma deschisa atata timp cat tineti apasat butonul de declansare. Acest lucru este util pentru a fotografia artificii, etc. Pe monitorul LCD va fi afisat timpul de expunere scurs.

 Decoarece expunerea la bec produce mai mult zgomot decat de obicei, imaginea va arata granulata sau rugoasa.

 Puteti reduce zgomotul setand meniul [4: Custom Functions (C.Fn)] [Long exp. noise reduction] pe [1: Auto] sau [2: On] (p.193).

 Pentru expunerile la bec este recomandata utilizarea unui trepied si a telecomenzii (p204-205).

 Cand apasati pe butonul telecomenzii expunerea la bec incepe imediat sau 2 secunde mai tarziu. Apasati inca o data butonul pentru a opri expunerea la bec.

A-DEP : Profunzimea campului automata AE

Atat obiectele aflate in prim plan cat si cele din fundal vor fi focalizate automat. Toate punctele AF detecteaza subiectul si, diafragma necesara pentru obtinerea adecvata a profunzimii campului va fi setata automat.

* < A-DEP > inseamna Profunzime camp automata. Acest mod seteaza automat profunzimea campului.





Setati comutatorul de moduri pe <A-DEP>.

Focalizati subiectul.

- Fixati punctele AF peste subiecti si apasati pe jumatate butonul de declansare (^{*}₀4).
- Toate subjectele acoperite de punctele AF care clipesc in rosu vor fi focalizate.

Fotografiati.



Intrebari frecvente

• Diafragma afisata in vizor clipeste.

Expunerea este corecta insa profunzimea campului dorita nu poate fi obtinuta. Utilizati un obiectiv cu deschidere unghiulara mare sau departati-va de subiect.

• Timpul de expunere afisat in vizor clipeste.

Daca timpul de expunere "**30**"" clipeste, inseamna ca subiectul este prea intunecat. Cresteti sensibilitatea ISO. Daca timpul de expunere "**4000**" clipeste, inseamna ca subiectul este prea luminos. Descresteti sensibilitatea ISO.

• A fost setat un timp de expunere lung. Utilizati un trepied.

Doriti sa utilizati blitul.

Poate fi utilizat blitul, totusi rezultatul va fi acelasi ca si la folosirea modului <**P**> cu blit. Profunzimea campului dorita nu poate fi obtinuta.

Schimbarea modului de masurare a luminii *

Modul de masurare determina expunerea. Diferitele moduri de masurare realizeaza diferit masurarea luminozitatii subiectului. In mod normal este recomandata masurarea evaluativa.



Selectati [Metering mode]. In fereastra [¹], selectati [Metering

mode], apoi apasati < (ET) >.

Setati modul de masurare.

 Apasati tasta <◀►> pentru a selecta modul de masurare apoi apasati <(☞)>.

	Ð			•		
•		()		•	
	Ð		7	•		

Masurare evaluativa

Este un mod de masurare general potrivit pentru realizarea portretelor si fotografierea subiectilor iluminati din spate. Camera seteaza automat expunerea. Acest mod de masurare este setat automat in modurile Zonei de baza.



Masurare partiala

Este eficieta atunci cand fundalul este mult mai luminos decat subiectul datorita iluminarii din spate, etc. Suprafata gri din figura apare unde masurarea este centrata pentru a obtine expunerea standard.





Masurare spot

Este potrivita pentru masurarea unei anumite parti a subiectului sau scenei. Suprafata gri din figura din stanga apare unde masurarea este centrata pentru a obtine expunerea standard. Acest mod de masurare este potrivit pentru utilizatorii avansati.

Masurare cu predilectie centrala

Masurarea este realizata in centru si apoi extinsa la intreaga scena. Acest mod de masurare este potrivit pentru utilizatorii avansati.

Setarea compensarii expunerii \star

Av 🔁 Setarea compensarii expunerii

Setati compensarea expunerii daca expunerea (fara blit) nu iese asa cum doriti. Aceasta functie poate fi utilizata in modurile Zonei creative (cu exceptia<M>). Desi puteti seta compensare expunerii in ±5 pasi cu 1/3-increment, indicatorul compensarii expunerii din vizor poate afisa doar pana la ±2 pasi. Daca doriti sa compensati expunerea mai mult de ±2, trebuie sa urmati instructiunile pentru [\Box : Exp. comp./AEB] de la pagina 89.



Expunere crescuta pentru o imagine mai luminoasa



Expunere scazuta pentru o imagine mai intunecata





Expunerea este intunecata

Transformarea intr-o imagine mai luminoasa:

Tineti apasat butonul < Av⊠> si rotiti cadranul < > spre dreapta.

(Expunere crescuta)

Transformarea intr-o imagine mai intunecata:

Tineti apasat butonul <Av⊠> si rotiti cadranul <ご> spre stanga. (Expunere scazuta)

- Dupa cum se arata in figura, nivelul expunerii este afisat pe monitorul LCD si in vizor.
- Dupa ce fotografiati, tineti apasat butonul <Av/₂ > si rotiti comutatorul <23 > pentru a reseta compensarea expunerii la zero.



Expunere crescuta pentru o imagine mai luminoasa

□ Daca nivelul de compensare depaseste ±2, la capatul indicatorului de expunere va afisa < (> sau <>>.

🔁 Compensarea expunerii blitului *

Setati compensarea expunerii blitului daca expunerea cu blit a subiectului nu iese asa cum doriti. Puteti seta compensarea expunerii blitului in ±2 pasi cu increment de 1/3.







- Selectati ecranul de control rapid.
- Cu setarile de fotografiere afisate, apasati butonul <Q> (p.38).
- Ecranul de control rapid se va activa (ô10).

Selectati [22].

- Apasati tasta < ↔ > pentru a selecta
 [122*].
- Flash exposure comp.] va fi afisat.

Setati nivelul compensarii expunerii blitului.

- Pentru o expunere mai luminoasa, rotiti cadranul
 > spre dreapta. (Expunere crescuta)
 Pentru o expunere mai intunecata, rotiti cadranul
 > spre stanga. (Expunere scazuta)
- Atunci cand apasati butonul de declansarea pe jumatate, semnul> apare in vizor.
- Dupa ce fotografiati, reluati pasii 1-3 pentru a reseta compensarea expunerii cu blit la zero.
- Daca functia [**D**ⁱ Auto Lighting Optimizer] (p.103) este setata pe alta pozitie inafara de [Disable], imaginea poate fi luminoasa chiar daca a fost setata o expunere scazuta sau compensarea expunerii blitului.
- Puteti sa activati sau dezactivati compensarea expunerii blitului cu optiunea [**a**' Flash control] [Built-in flash func. setting] din meniu. Selectati [Flash exp. comp] (p.149).
 - Compensarea expunerii poate fi setata si din meniul [^a: Expo. comp./ AEB] (p.89).

89

MENU Serializarea automata a expunerii *

Aceasta functie duce compensarea expunerii un pas mai departe setand automat expunerea pentru trei fotografii dupa cum este aratat mai jos. Aveti posibilitatea de a alege cea mai buna expunere. Aceasta functie se numeste AEB (Auto Exposure Bracketing).



Expunere standard



Expunere intunecata (Expunere scazuta)



Expunere luminoasa (Expunere crescuta)





1/125 F8.0 150 100 P

Selectati [Expo. comp./AEB].

 In fereastra [^¹], selectati [Expo. comp./AEB], si apoi apasati <^(sr)>.

Setati volumul AEB.

- Rotiti cadranul < >> pentru a seta volumul AEB.
- Apasati tasta < <> > pentru a seta volumul compensarii expunerii. Daca AEB este combinata cu compensarea expunerii AEB va fi aplicat centrat pe volumul compensarii expunerii.
- Apasati < set)>.
- Atunci cand apasati butonul de declansare pana la jumatate, pe monitorul LCD va fi afisat volumul AEB.

Fotografiati.

 Focalizati si apasati complet butonul de declansare. Vor fi fotografiate trei imagini in urmatoarea secventa: Standard, expunere scazuta, expunere crescuta.

Anularea AEB

- Urmati pasii 1 si 2 pentru a opri afisarea volumului AEB.
- AEB va fi deasemenea anulata automat daca setati comutatorul de alimentare pe pozitia <OFF>, reincarcarea blitului este gata, etc.

Sfaturi pentru fotografiere

- Utilizarea AEB cu fotografierea continua. Daca < □> (p.70) a fost setat si apasati complet butonul de declansare,vor fi fotografiate continuu trei imagini in urmatoarea secventa: standard, expunere scazuta, expunere crescuta.
- Utilizarea AEB cu <□> fotografierea unei singure imagini. Apasati butonul de declansare de trei ori pentru a fotografia trei imagini. Acestea vor fi expuse in urmatoarea secventa: standard, expunere scazuta, expunere crescuta.
- Utilizarea AEB cu compensarea expunereii. Pe baza volumului de compensare a expunerii,va fi aplicata AEB.
- Utilizarea AEB cu autodeclansatorul sau telecomanda. Cu autodeclansatorul sau telecomanda (<ã७> or <७₂>), cele trei fotografii vor fi realizate continuu. Cu setarea <७c>, numarul de fotografii realizate continuu va fi de trei ori numarul setat (p.57).

• Nici blitul si nici expunerea cu bec nu pot fi utilizate cu AEB.

 Daca meniul [**D**ⁱ Auto Lighting Optimizer] (p.103) este setata pe alta pozitie decat [Disable], este posibil ca AEB sa nu fie asa eficient.

💐 Personalizarea stilului imaginii *

Aveti posibilitatea sa personalizati stilul imaginii schimband parametrii individuali precum [**Sharpness**] si [**Contrast**]. Pentru a vedea efectele faceti fotografii de proba. Pentru a personaliza [**Monochrome**], vezi pagina 93.

Expo.comp./AEB -21@1.:2 Auto Lighting Optimizer Metering mode 38 Custom White Balance WB Shift/BKT 0.0/±0 Color space sRGB Picture Style Standard	 Selectati [Picture Style]. In fereastra [ɑ̃ⁱ], selectati [Picture Style], si apoi apasati <€)>. Apare ecranul de selectie Picture Style.
Picture Style ①, ①, ②, ② ② ESS Standard 3, 0, 0, 0 0 ESB Portrait 2, 0, 0, 0 0 ESE Landscape 4, 0, 0, 0 0 ESE Neutral 0, 0, 0, 0 0 ESE Monochrome 3, 0, N, N 0 ESE Detail set. ESE OK	 Selectati Picture Style. Selectati un stil de imagine, apoi apasati butonul <disp.>.</disp.> Apare ecranul Detail set.
Detail set. Image: Portrait OSharpness Image: Portrait OContrast Image: Portrait Saturation Image: Portrait OColor tone Image: Portrait Default set. Image: Portrait	 Selectati parametrul. Selectati parametrii precum [Sharpness], apoi apasati < (1)>.
Detail set. Ext Portrait OSharpness Detail + + + + + + Picture Style O, O, &, O ESS Standard 3, 0, 0, 0	 Reglati parametrul. Apasati tasta < ◀ > > pentru a regla parametrul, apoi apasati < ()>. Apasati butonul < MENU> pentru a
ExcP Portrait 3, 2, -1, 2 FSEL Landscape 4, 0, 0, 0 EXEN Neutral 0, 0, 0, 0 EXEN Faithful 0, 0, 0, 0 EXEN Neutral 0, 0, 0, 0	 salva parametrul salvat. Reapare ecranul de selectie pentru stilul imaginii. Setarile diferite de cele initiale vor fi afisate in albastru.

Setarea parametrilor si efectelor

Claritate

Regleaza claritatea imaginii.

Pentu o imagine mai putin clara, setati spre capatul **1**. Cu cat este mai aproape de capatul **1**, cu atat imaginea este mai "soft". Pentru o imagine mai clara, setati spre capatul **1**. Cu cat este mai aproape de capatul **1**, cu atat imaginea este mai clara.

Contrast

Regleaza contrastul imaginii si intensitatea culorilor.

Pentru un contrast scazut, setati spre capatul minus. Cu cat este mai aproape de capatul , cu atat imaginea este mai uniforma. Pentru un contrast mare, setati spre capatul plus. Cu cat este mai aproape de capatul , cu atat imaginea are un contrast mai mare.

😞 Saturatie

Regleaza saturatia culorii.

Pentru a descreste saturatia culorii, setati la capatul minus. Cu cat este mai aproape de 🗖, culorile vor fi mai luminoase.

Pentru a creste saturatia culorii, setati la capatul plus. Cu cat este mai aproape de **I**, cu atat culorile sunt mai pline.

Tonalitatea culorii

Regleaza tonalitatea culorii pielii.

Pentru o nuanta mai rosie a pielii, setati spre capatul minus. Cu cat este mai aproape de 🗖, nuanta pielii este mai rosie.

Pentru ca pielea sa fie mai putin rosie, setati spre capatul plus. Cu cat este mai aproape de **I**, cu atat nuanta pielii este mai galbena.

Prin selectarea [Default set.] la pasul 3, puteti readuce stilul imaginii la setarea initiala.

 Reglarile de mai sus nu vor fi alicate stilurilor de imagine utilizate in modul < (A) > (Creativ Auto).

Reglare monocrom

Pentru Monocrom, puteti seta deasemenea [Filter effect] si [Toning effect] pe langa [Sharpness] si [Contrast].

Efect filtru

Detail set.	🖼 Monochrome
	N:None
	Ye:Yellow
 Filter effect 	Or:Orange
	R:Red
	G:Green
Default set.	Menu 🕁

Atunci cand efecul filtru este aplicat imaginiii monocromatice, puteti scoate in relief nori albi sau copaci verzi.

Filtru	Efecte	
N: Niciunul	Imagine normala alb negru fara efect filtru.	
Ye: Galben	Cerul albastru arata mai natural iar norii albi mai clar.	
Or: Portocaliu	Cerul albastru arata mai intunecat. Apusul de soare este mai stralucitor.	
R: Rosu	Cerul albastru este intunecat. Frunzele de toamna arata mai luminoase si mai clare.	
G: Verde Nuantele pielii si buzelor sunt mai fine. Frunzele copaci mai luminoase si mai clare.		

Crescand [Contrast] efectul filtru devine mai pronuntat.

Efect tonalitate



Aplicand un efect de tonalitate puteti crea o imagine monocromatica in acea culoare. Imaginea este mai impresionanta. Pot fi selectate urmatoarele: [**N:None**]

[S:Sepia] [B:Blue] [P:Purple] [G:Green].

ぷ∎≒ Inregistrarea unui stil de imagine [★]

Puteti selecta un stil de baza, precum [**Portrait**] sau [**Landscape**], ii puteti regla parametrii asa cum doriti si il puteti inregistra in [**User Def.** 1], [**User Def.** 2], sau [**User Def.** 3].

Aveti posibilitatea sa setati si sa salvati stiluri de imagine ale caror parametrii (cum ar fi claritate, contrast) ii reglati asa cum doriti. Puteti regla parametrii unui stil de imagine deja setat si furnizat odata cu softul.

Picture Style	
📧 Neutral	0,0,0,0
🖅 Faithful	0,0,0,0
🔤 Monochrome	3,0,N,N
📧 User Def. 1	Standard
32 User Def. 2	Standard
User Def. 3	Standard
DISP. Detail set	SET OK
Detail set.	💶 User Def. 1
Distance Chade	Chandard

Detail Set.	Diser Der. 1
Picture Style	Standard
Sharpness	0
Contrast	=
&Saturation	⊒··· o <mark>····</mark> □
Color tone	<u>=···ð···</u> □
	(Menu) ᠫ

Detail set.	💷 User Def. 1
Picture Style	Landscape 🗘
	(MENU) ᠫ

Selectati [Picture Style].

- In fereastra [¹], selectati [Picture Style], apoi apasati < (set)>.
- Apare ecranul de selectie a stilului imaginii.

Selectati [User Def.].

- Selectati [User Def. *], apoi apasati butonul <DISP.>.
- Apare ecranul Detail set.

Apasati < SET >.

 Dupa selectarea [Picture Style], apasati <
).

Selectati stilul de baza al imaginii.

- Apasati tasta < ▲▼ > pentru a selecta stilul de baza, apoi apasati < ()ET) >.
- Daca doriti sa reglati parametrii unui stil de imagine setat si furnizat odata cu softul, selectati-l aici.

Detail set.	💷 User Def. 1
Picture Style	Landscape
OSharpness	0++++++++1
Contrast	aa
&Saturation	a äa
Color tone	=+++ <u>0</u> +++=
	Menu 🕁
Detail set.	User Def. 1
Picture Style	Landscape

Landscape
0+++++++

Picture Style	
SIN Neutral	0,0,0,0
🖅 Faithful	0,0,0,0
💷 Monochrome	3,0,N,N
斗 User Def. 1	Landscape
🖅 User Def. 2	Standard
🐨 User Def. 3	Standard
DISP. Detail set.	SET OK

Selectati parametrul.

 Selectati un parametru, cum ar fi [Sharpness], apoi apasati < (ET) >.

Reglati parametrul.

- Apasati tasta <◀►> pentru a regla paramerul asa cum doriti, apoi apasati <ⓒr>>.
 Pentru detalii, vezi "Personalizarea stilului imaginii" de la paginile 88-90.
- Apasati butonul <MENU> pentru a inregistra un nou stil de imagine. Reapare ecranul pentru selectia stilului imaginii.
- Stilul de baza al imaginii va fi afisat in dreapta [User Def. *].
- Numele stilului imaginii ale carui setari au fost modificate (sunt diferite de cele initiale), inregistrat in [User Def. *] va fi afisat in albastru.

 Daca un stil de imagine a fost deja inregistrat in [User Def. *], schimbarea stilului de baza la pasul 4 va anula parametrii stilului imaginii inregistrat.

 If you execute [Clear all camera settings] (p.144), all the [User Def. *] settings will revert to the default.

Pentru a aplica stilul imaginii inregistrat, urmati pasul 2 pagina 75 pentru a selecta [User Def. *] si fotografiati.

MENU Setarea spatiului de culoare *

Spatiul culorii se refera la plaja de culori reproductibile. Cu aceasta camera foto, aveti posibilitatea sa programati spatiul culorilor fotografiilor facute pe optiunea sRGB sau Adobe RGB. Pentru imagini normale, este recomandat, sRGB. In modurile Zonei de Baza, sRGB este setat automat.



Selectati [Color space].

- In fereastra [¹], selectati [Color space], apoi apasati <^(ET)>.
- Setati spatiul culorii dorit.
- Selectati [sRGB] sau [Adobe RGB], apoi apasati <
).

Despre Adobe RGB

Aceasta functie este utilizata in principal pentru printare in scopuri comerciale si alte activitati industriale. Aceasta setare nu este recomandata celor care nu au cunostinte despre procesarea imaginii, Adobe RGB, si despre regulile de design pentru sistemele de fisiere ale aparatelor digitale 2.0 (Exif 2.21).

Deoarece imaginea va fi afisata nepotrivit pe computer sRGB, cu imprimante incompatibile cu Design rule for Camera File System 2.0 (Exif 2.21), va fi necesara prelucrarea ulterioara a imaginii cu ajutorul unor programe diferite.

- Daca imaginea este fotografiata in timp ce spatiul culorii este programat pe Adobe RGB, numele fisierului va incepe cu "_MG_" (primul caracter este liniuta de subliniere).
 - Profilul ICC nu este anexat. Profilul ICC este explicat in Manualul de utilizare a programului (PDF).

★ Blocare Auto Expunere *

Utilizati functia AE atunci cand doriti sa faceti fotografi multiple cu aceeasi setare pentru expunere sau cand aria de focalizare este diferita de aria in care se efcetueaza masurarea pentru expunere. Apasati butonul < \Rightarrow > pentru a bloca expunerea, apoi recompuneti si fotografiati. Acest lucru se numeste blocare AE. Este eficient pentru subiectii iluminati din spate.





Focalizati subiectul.

- Apasati butonul de declansare pana la jumatate.
- ▶ Va fi afisata setarea pentru expunere.

Apasati butonul <★>. (ở4)

- Simbolul < ★ > lumineaza in vizor pentru a indica faptul ca setarea expunerii este blocata (Blocare AE).
- De fiecare data cand apasati butonul
 *, acesta blocheaza setarea expunerii curente.



Recompuneti si fotografiati.

 Daca doriti sa mentineti blocarea AE in timp ce fotografiati mai multe imagini, tineti apasat butonul < ★ > si apasati butonul de declansare pentru a fotografia din nou

Mod de	Metoda de selectare a punctului AF (p.68)			
(p.86) Selectie automata		Selectie manuala		
©*	Blocarea AE este aplicata punctului AF care a atins focalizarea.	Blocarea AE este aplicata punctului AF selectat.		
000	Blocarea AE este aplicata punctului AF central.			

* Cand comutatorul modului de focalizare al obiectivului este setat pe <MF>, blocarea AE este aplicata punctului AF central.

97

★ Blocarea expunerii cu blit (FE) *

Functia Blocare FE blocheaza setarea expunerii cu blitul pe aria dorita de pe imagine. Aceasta functie poate fi utilizata si cu blituri externe seria EX. * FE inseamna expunere blit (Flash Exposure).



Apasati butonul <**4**> pentru a ridica blitul incorporat.

 Apasati butonul de declansare pana la jumatate si priviti in vizor pentru a verifica daca semnul < \$ > este aprins.

Spot metering circle



Focalizati subiectul.

Apasati butonul <★>. (७16)

- Indreptati centrul vizorului spre subiect, unde doriti sa blocati expunerea cu blitul si apoi apasati butonul <¥>.
- Blitul va emite un flash de examinare iar puterea blitului va fi calculata si retinuta in memorie.
- In vizor va fi afisat, pentru un moment, mesajul "FEL" iar < 4* > se va aprinde.
- De fiecare data cand apasati butonul
 +>, se emite un flash de examinare iar puterea de iesire necesara pentru blit va fi calculata si retinuta in memorie.



Fotografiati.

- Compuneti cadrul si apasati complet butonul de declansare.
- Blitul declanseaza pentru a efectua fotografia.

Daca subiectul este prea departe si dincolo de limita efectiva a blitului, simbolul < \$> va clipi. Apropiati-va de subiect si repetati pasii 2-4.

WB: Setarea balansului de alb *

Balansul (WB) de alb este util pentru ca portiunile albe ale imaginii sa nu fie distribuite intr-o gama larga de culoare. In mod normal, setarea < Image: (Auto) va stabili automat balansul de alb optim. Daca nu puteti obtine culori naturale cu optiunea < Image: poteti programa manual balansul de alb pentru a corespunde sursei respective de lumina. In modurile din Zona de Baza, < Image: va fi setata automat.





Apasati butonul <▲ WB>. ▶ Apare [White balance].

Selectati balansul de alb.

- Apasati tasta < ◀► > pentru a selecta setarea dorita pentru balansul de alb, apoi apasati <(€)>.

▶ Balns de alb personalizat

Un balans de alb personalizat va permite sa setati manual balansul de alb pentru o anumita sursa de lumina. Realizati aceasta procedura sub sursa de lumina care va fi utilizata.



Spot de masurare

Fotografiati un obiect alb.

- Obiectul alb trebuie sa umple spotul de masurare.
- Focalizati manual si setati expunerea standard pentru obiectul alb.
- Puteti seta orice balans de alb.

6 - 6 - 6 - 6	🖸 🛃 🛃 DISP 🖽
Expo.comp./AEB	⁻21፼1.*2
Auto Lighting Optim	nizer
Metering mode	8
Custom White Balar	ce
WB Shift/BKT	0,0/±0
Color space	sRGB
Picture Style	Standard

1.2.1 SET		
	(MENO) 🕾	



2 Selectati [Custom White Balance].

- In fereastra [¹], selectati [Custom White Balance], apoi apasati < (F)>.
- Apare ecranul pentru selectarea balansului de alb personalizat.

Importati datele pentru balansul de alb.

- Pe dialogul care apare pe ecran, selectati [OK] si datele vor fi importate.
- Cand reapare meniul, apasati butonul <MENU> pentru a iesi din meniu.

Selectati balansul de alb personalizat.

- Apasati tasta < ◀► > pentru a selecta
 < ▲>, apoi apasati < (𝔅) >.
- Daca expunerea obtinuta la pasul 1 este gresita, este posibil sa nu obtineti un balans de alb corect.
 - Daca imaginea a fost inregistrata in timp ce stilul imaginii era setat pe [Monochrome] (p.76), nu poate fi selectata la pasul 3.
- In locul unui obiect alb,o cartela gri (18% negru), disponibila in comert poate genera un balans de alb mai precis.
 - Balansul de alb personalizat, inregistrat cu softul furnizat va fi inregistrat in <body>
 Daca realizati pasul 3, datele pentru balansul de alb personalizat vor fi sterse.

₩ Corectarea balansului de alb *

Puteti corecta balansul de alb care a fost setat. Aceasta reglare va avea acelasi efect ca si utilizarea unui filtru pentru conversia temperaturii sau compensarea culorii. Fiecare culoare poate fi corectata pe unul dintre cele noua nivele disponibile. Utilizatorii obisnuiti cu filtrele de compensare a culorii si cu cele de conversie a temperaturii vor gasi acesta functie foarte utila.

Corectie balans de alb





Sample setting: A2, G1



Selectati [WB Shift/BKT].

- In fereastra [□[:]], selectati [WB Shift/ BKT], apoi apasati <(€)>.
- Apare ecranul de corectie/serializare a balansului de alb.

Setati corectarea balansului de alb.

- Apasati tasta < ↔ > pentru a muta marcajul "■" pe pozitia dorita.
- B inseamna albastru, A inseamna bej, M inseamna purpuriu iar G inseamna verde. Culoarea in directia respectiva va fi corectata.
- In partea dreapta sus, "Shift" indica directia si nivelul corectiei.
- Apasand butonul <DISP.> anulati toate setarile [WB Shift/BKT].
- Apasati <
 <i>pentru a iesi din setare si a reveni la meniul principal.
- In timpul corectarii balansului de alb, <₩2 > va fi afisat in vizor si pe monitorul LCD.
 - O treapta de corectie bej/albastru este echivalenta cu 5 mirezi pe un filtru de corectare a temperaturii culorii. (Mired: unitate de masura ce indica densitatea unuui filtru de conversie a temperaturii culorii)

Serializarea automata a balansului de alb

Cu o singura declansare, pot fi inregistrate simultan trei imagini cu game coloristice diferite. In functie de temperatura balansului de alb, imaginea va fi fixata automat pe o combinatie bej/albastru sau purpuriu/verde. Aceasta functie este numita serializarea automata a balansului de alb. Poate fi programata pana la ±3 in pasi de cate un nivel.



B/A bias ±3 levels



Setarea volumului serializarii automate a balansului de alb.

- La pasul 2 pentru corectarea balansului de alb, cand rotiti cadranul < 23, semnul "" de pe ecran se va schimba in "" " " " (3 puncte). Rotind cadranul spre dreapta programati plaja B/A iar catre stanga, pe cea M/G.
- In partea dreapta a ecranului, "Bracket" indica directia si nivelul de serializare automata.
- Apasand butonul <DISP.> anulati toate setarile pentru [WB Shift/BKT].
- Apasati <
 <i>pentru a iesi din acest submeniu si a reveni la meniul principal.

Ordinea de serializare

Imaginile vor fi serializate in urmatoarea secventa: balans de alb normal, predominenta albastra, predominenta bej sau, balans de alb normal, predominenta purpurie, predominenta verde.

Cand este selectat modul de serializare automata a balansului de alb, numarul maxim de fotografii in modul fotografiere continua este mai mic. Numarul de pozitii ramase descreste deasemenea la o treime din numarul normal.

- Din moment ce pentru fiecare declansare sunt inregistrate trei imagini, cardul va necesita mai mult timp pentru a inregistra fotografiile.
 - "BKT" simbolizeaza serializarea automata.

MENU Corectarea iluminarii periferice a obiectivului *

Datorita caracteristicilor obiectivului, cele patru colturi ale imaginii pot fi mai intunectate. Acest lucru este numit lens light fall-off sau picaturi in iluminarea periferica. Poate fi corectat. Pentru imaginile JPEG, lens light fall-off este corectat cand imaginea este inregistrata. Pentru imaginile RAW, aceasta poate fi corectata cu Digital Photo Professional (software-ul furnizat). Setarea initiala este [Standard].





Selectati [Auto Lighting Optimizer].

 In fereastra [^{^a}], selectati [Auto Lighting Optimizer], apoi apasati <^(f)>.

Setati corectia.

 Apasati tasta < ◀►> pentru a selecta setarea dorita, apoi apasati <(☞)>.

Fotografiati.

 Imaginea va fi afisata cu iluminarea periferica corectata.





Expemple de corectie a iluminarii

- Zgomotul poate creste in functie de conditiile de fotografiere.
 - Daca o setare, alta decat [Disable] este setata si folositi compensarea expunerii blitului sau expunere manuala, imaginea poate iesi tot luminoasa. Daca doriti o expunere mai intunecata, setati mai intai [Disable].

MENU Corectarea Iluminarii periferice

Datorita caracteristicilor obiectivului, cele patru colturi ale imaginii pot fi mai intunectate. Acest lucru este numit lens light fall-off sau picaturi in iluminarea periferica. Poate fi corectat. Pentru imaginile JPEG, lens light fall-off este corectat cand imaginea este inregistrata. Pentru imaginile RAW, aceasta poate fi corectata cu Digital Photo Professional (software-ul furnizat).

Setarea initiala este [Enable].

	E E E E 🗶 OSP 🗉	4
Quality	A L	
Веер	Enable	
Release shutter w	vithout card	
Image review	2 sec.	
Peripheral illumin	. correct.	

Peripheral illumin. correct.
Attached lens
EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS
Correction data available
Correction
Enable
Disable

Selectati [Peripheral illumin. correct.].

 In fereastra [D]', selectati
 [Peripheral illumin. correct.], apoi apasati <(s)>.

2 Setati corectia.

- Pe ecran, verificati daca este afisat [Correction data available] pentru obiectivul atasat.
- Daca [Correction data not available] este afisat, cititi "Despre datele de corectie ale obiectivului" de la pagina urmatoare.
- Apasati tasta <▲♥ > pentru a selecta [Enable], apoi apasati <())>.

Fotografiati.

 Imaginea va fi afisata cu iluminarea periferica corectata.



Corectie activata

Corectie dezactivata

Despre datele de corectie ale obiectivului

Camera contine deja date pentru corectarea iluminarii periferice pentru aproximativ *** de obiective. La pasul 2, daca selectati [**Enable**], corectarea iluminarii periferice va fi aplicata automat pentru orice obiectiv ale carui date de corectie au fost inregistrate pe camera.

Cu EOS Utility (software-ul furnizat), puteti verifica care obiective au datele de corectie inregistrate pe camera. Puteti deasemenea sa inregistrati datele de corectie pentru obiectivele neincluse. Pentru detalii, consultati manualul de instructiuni software (CD-ROM) pentru EOS Utility.

- Pentru imaginile JPEG deja fotografiate, corectarea iluminarii periferice nu poate fi aplicata.
 - In functie de conditiile de fotografiere, poate sa apara zgomot la periferia imaginii.
 - Atunci cand utilizati o alta marca de obiectiv, este recomandata setarea corectiei pe [Disable] chiar daca este afisat [Correction data available].
- Corectarea iluminarii periferice a obiectivului este aplicata cand este atasat un Extender.
 - In cazul in care corectia datelor pentru respectivul obiectiv nu a fost inregistrata in camera, rezultatul va fi acelasi ca si cand corectia este setata pe [Disable].
 - Valoarea corectiei aplicate va fi usor mai scazuta decat valoarea maxima setabila cu Digital Photo Professional (software-ul furnizat).
 - Daca obiectivul nu are informatii despre distanta, valoarea corectiei va fi mai mica.
 - Cu cat sensibilitatea ISO este mai mare, cu atat valoarea corectiei va fi mai mica.

Prevenirea miscarii camerei*

Tremurul mecanic al camerei produs de actiunea oglinzii de reflexie poate afecta imaginile fotografiate cu un obiectiv super telefoto sau prim planurile. In aceste cazuri este eficienta blocarea oglinzii. Cand in meniul [\mathbf{Y} : Custom Functions (C.Fn)] functia [Mirror lockup] este setata pe [1: Enable] este posibila blocarea oglinzii (p.195).

1 Focalizati subiectul, apasati complet butonul de declansare si eliberati-l.

Oglinda se va balansa in sus.

2 Apasati din nou complet butonul de declansare.

Imaginea este fotografiata si oglinda revine inapoi jos.

Sfaturi pentru fotografiere

 Utilizarea autodeclansatorului <७₂> cu blocarea oglinzii. Atunci cand apasati complet butonul de declansare, oglinda se blocheaza si fotografia se realizeaza 2 secunde mai tarziu.

Fotografierea cu telecomanda.

Deoarece in cazul fotografierii cu telecomanda nu este atinsa camera, utilizarea telecomenzii impreuna cu blocarea oginzii pot preveni mai eficient miscarea camerei. Pentru telecomanda RC-5, apasrea butonului de transmitere blocheaza oglinda cu doua secunde inainte de fotografiere. Pentru telecomanda RC-1, setati pe 2 secunde intarziere si apoi fotografiati.

• Nu indreptati camera direct spre soare. Caldura soarelui poate deforma si avaria cortinele declansatorului.

- Daca utilizati expunerea la bec, autodeclansatorul si blocarea oglinzii in combinatie, tineti apasat complet butonul de declansare (timpul de intarziere al autodeclansatorului + timpul de blocare a oglinzii). Daca dati drumul butonului de declansare in timpul numaratorii inverse de 10 secunde/2 secunde a autodeclansatorului, se va auzi un sunet de declansare. Acesta nu reprezinta sunetul unei declansari (nu este fotografiata imaginea).
- Daca a fost setata < 2 > (Continuous shooting), fotografierea unei singure imagini va avea inca efect.
 - Oglinda se blocheaza si dupa 30 de secunde va reveni jos automat. Apasarea din nou a butonului de declansare blocheaza oglinda din nou.

Fotografierea Live View

Puteti fotografia in timp ce vizionati imaginea pe monitorul LCD. Aceasta este numita "Fotografiere Live View".

Fotografierea Live View este potrivita pentru subiecte statice care nu se misca. Daca tineti camera foto in mana si fotografiati in timp ce priviti monitorul LCD, miscarea poate duce la obtinerea unor imagini neclare. Este recomandata utilizarea unui trepied.



Despre fotografierea Live View cu telecomanda

Cu EOS Utility (software-ul furnizat) instalat in computetul Dvs. puteti conecta camera la computer si puteti fotografia cu telecomanda in timp ce priviti ecranul computerului in locul vizorului de pe camera foto. Pentru detalii, consultati Manualul de instructiuni pentru software de pe CD-ROM.

D Fotografierea cu ajutorul ecranului LCD







Afisati imaginea Live View.

- Apasati butonul < 1 >.
- Imaginea Live View va apare pe monitorul LCD.
- Imaginea Live View va reflecta indeaproape nivelul luminozitatii imaginii fotografiate.
- Campul vizual al imaginii este de aproximativ 100%.

Focalizati subiectul.

- Inainte de fotografiere, focalizati cu AF sau manual (p.113-120).
- Apasati butonul declansator la jumatate pentru a focaliza in modul AF curent.

Fotografiati.

- Apasati complet butonul de declansare.
- Imaginea va fi fotografiata si afisata pe monitorul LCD.
- Dupa ce se incheie revederea imaginii, camera revine automat in modul de fotografiere Live View.
- Apasati butonul < > pentru a incheia fotografierea Live View.
Activarea fotografierii Live View



In [**4**[:] Live View function settings], setati [Live View shoot.] pe [Enable].

Durata de viata a bateriei in fotografierea live [nr. aproximativ de fotografii]

Tomporatura	Conditii de fotografiere		
remperatura	Fara blit	50% utilizare blit	
La 23°C / 73°F	***	***	
La 0°C / 32°F	***	***	

 Cifrele de mai sus sunt valabile pentru o baterie complet incarcata LP-E5 si in conformitate cu standardele de testare CIPA (Camera & Imaging Products Association).

 Fotografierea live este posibila aproximativ 1 ora la 23°C/73°F (cu o baterie complet incarcata LP-E8).

- In timpul fotografierii Live View, nu indreptati camera spre soare deoarece se pot deteriora componentele interne.
 - Precautiile referitoare la fotografierea Live View se gasesc la paginile 121-122.

Daca este folosit blitul, se vor auzi doua sunete de declansare dar va fi inregistrata o singura imagine.

Despre informatiile de pe Display

 De fiecare data cand apasati butonul < DISP.>, informatiile afisate se schimba.



- Cand < Implies > este afisat in alb, indica ca stralucirea imaginii din modul Live View este aproape de stralucirea imaginii capturate.
 - Daca < IIII > clipeste, arata ca imaginea din modul Live View nu este afisata la stralucirea necesara datorita conditiilor de iluminare prea mari sau prea scazute. Totusi, imaginea inregistrata va reflecta setarile de expunere.
 - Daca este folosit blitul sau becul, simbolul < > si histograma vor fi afisate in gri (pentru referinta). Histograma poate sa nu fie afisata corect in conditii de iluminare puternica sau scazuta.

Setarile functiilor de fotografiere

Setarea functiilor specifice fotografierii Live View sunt explicate in aceasta sectiune.

Q Control rapid

In timp ce imaginea Live View este afisata pe monitorul LCD, apasati < () > astfel incat modul AF, stilul imaginii, balansul de alb si, modul drive si calitatea de inregistrare a imaginii sa poata fi setate. In modurile din zona Creativa, puteti seta si balansul de alb, Picture Style, si Optimizatorul automat de iluminare.

-			
4			
AFQuick			

Apasati butonul <Q>.

- Functia curenta setabila va fi subliniata in albastru.
- Cand este selectat < AF W > vor fi afisate si punctele AF.

Selectati functia si setati-o.

- Apasati tasta < > pentru a selecta functia care urmeaza sa fie setata.
- Numele functiei selectate este afisat in partea de jos.
- Rotiti cadranul < 2 > pentru a schimba setarea.

MENU Functii setate in cadrul unui meniu

Live View function	settings
Live View shoot.	Enable
Grid display	Off
Metering timer	16 sec.
AF mode	Live mode
	Menu 🕁

In fereastra [**Y**[±]] sunt descrise functiile din meniul [**Live View function settings**] de mai jos.

Functiile setabile in acest meniu se aplica numai modului de fotografiere Live View. Aceste functii nu sunt efective in timpul fotografierii normale prin vizor.

Afisare caroiaj

Cu [Grid 1 #] sau [Grid 2 #], puteti afisa caroiajul.

Masurare timp

Puteti schimba timpul de afisare a setarii pentru expunere.

Mod AF

Puteti selecta [Live mode] (p.113), [: Live mode] (p.114), sau [Quick mode] (p.118).

- Chiar si in timp ce este afisata imaginea Live View, puteti seta functiile
 MENU> si puteti reda < >>. Daca selectati [O: Dust Delete Data], [Y: Sensor cleaning], [Y: Clear settings], sau [Y: Firmware Ver.], fotografierea live se incheie.
 - In timpul fotografierii live, modul de masurare va fi evaluativ.
 - Puteti verifica profunzimea campului apasand butonul pentru previzionarea profunzimii campului.
 - In timpul fotografierii continue, expunerea setata pentru prima fotografie va fi aplicata tuturor imaginilor fotografiate ulterior.
 - Utilizarea < A-DEP > va fi aceeasi ca si utilizarea < P >.
 - Daca nu utilizati camera o perioada mai lunga de timp, alimentarea se va intrerupe automat dupa cum este setat in [Y Auto power off] (p.139).
 Daca [Y Auto power off] este setat pe [Off], fotografierea live se va opri automat dupa 30 min. (alimentarea camerei ramane pornita).
 - Cu ajutorul cablului video (furnizat) sau cablul HDMI (comercializat separat) puteti conecta camera la TV si viziona imaginile (p.167, 169).
 - Pentru fotografierea Live View puteti folosi si o telecomanda (comercializata separat).

Folosirea AF (auto focus) pentru a focaliza

Selectarea modului AF

Modurile AF disponibile sunt [Live mode], [: Live mode] (detectie fata, p.114), si [Quick mode] (p.118).

Daca doriti sa obtineti o focalizare precisa, setati modul de focalizare al obiectivului pe <**MF**>, mariti imaginea si focalizati manual (p.120).



Selectati modul AF.

- In [⁴: Live View function settings], selectati [AF mode].
- In timp ce este afisata imaginea live, daca apasati butonul <Q> puteti selecta modul AF in eranul de control rapid.

Modul Live: AF

Senzorul de imagine este utilizat pentru focalizare. Desi AF este posibila cu imaginea Live View afisata, **operatiunea de AF va dura mai mult decat in modul rapid**. Deasemenea obtinerea focalizarii poate fi mai dificila decat in modul rapid.





Afisati imaginea live.

- Apasati butonul < 1 >.
- Imaginea live apare pe monitorul LCD.
- ► Apare punctul AF <>.

Mutati punctul AF.

- Apasati butonul < >> pentru a muta punctul AF aclolo unde doriti sa focalizati (nu poate fi mutat la marginile imaginii).
- Pentru a readuce punctul AF in centru, apasati butonul < m
 >.



Focalizati subiectul.

- Indreptati punctul AF selectat spre subiect si tineti apasat pe jumatate butonul declansator.
- Cand s-a realizat focalizarea se va auzi un beep si punctul AF va fi afisat in verde.
- Daca focalizarea nu s-a realizat, punctul AF devine rosu.



Fotografiati.

 Verificati focalizarea si expunerea, apoi apasati butonul de declansare pentru a fotografia (p.108).

: (Detectie fata) Mod Live: 셔 :

Cu aceeasi metoda AF ca in modul live, fata umana este detectata si focalizata. Rugati persoana sa priveasca la camera foto.



Afisati imaginea live.

- Apasati butonul < 1>.
- Imaginea live apare pe monitorul LCD.
- Cand este detectata o fata, cadrul
 C> apare peste fata care urmeaza sa fie focalizata.
- Daca sunt detectate mai multe fete, va fi afisat < € >>. Utilizati < ◀ >> pentru a muta cadrul < € >> peste fata tinta.



Focalizati subiectul.

- Apasati butonul declansator pentru a focaliza fata acoperita de cadrul <[]>.
- Cand s-a realizat focalizarea, punctul AF devine verde si se aude un beep.
- Daca focalizarea nu se obtine, punctul AF devine rosu.
- Daca nu poate fi detectata o fata, punctul AF <[]> va fi fixat in centru si utilizat pentru focalizare.

Fotografiati.

 Verificati focalizarea si expunerea, apoi apasati butonul de declansare pentru a fotografia (p.108).



- Daca focalizarea este departe de a fi corecta, detectia fetei nu va fi posibila. Daca obiectivul permite focalizarea manuala chiar atunci cand comutatorul de focalizare de pe obiectiv este setat pe pozitia <AF>, rotiti inelul de focalizare pentru a obtine focalizarea. Fata va fi detectata si va fi afisat <:>.
 - Un obiect poate fi confundat cu o fata.
 - Detectia fetei nu va functiona daca fata este foarte mica sau foarte mare in raport cu imaginea, prea luminoasa sau prea intunecata, inclinata orizontal sau pe diagonala sau partial ascunsa.
 - Cadrul de focalizare < 2> poate sa acopere numai o parte din fata.
- Cand apasati butonul < m >, >, modul AF va comuta pe modul live (p.111).Puteti apasa tasta < ◆ > pentru a comuta pe alt punct AF. Apasati din nou butonul < m > pentru a reveni la modul Live : (detectie fata).
 - Decarece AF nu este posibila cand este detectata o fata langa marginea imaginii < > va fi afisata in gri. Apoi, cand apasati butonul <> punctul AF central va fi utilizat pentru focalizare.

Note despre modul live si modul live じ (detectia fetei)

Operare AF

- Va dura putin mai mult pana cand camera focalizeaza.
- Chiar si daca s-a realizat focalizarea, daca apasati dinou butonul declansator la jumatate, obiectivul va focaliza din nou.
- Luminozitatea imaginii se pote schimba in timpul si dupa operatiunea de autofocalizare.
- Daca sursa de lumina se schimba in timp ce este afisata imaginea Live View, ecranul clipeste si este dificil de focalizat. Daca se intampla acest lucru, opriti fotografierea live si focalizati sub sursa de lumina actuala.
- Daca apasati butonul <Q > in modul live, suprafata punctului AF va fi marita. Daca este dificil de focalizat in timpul afisarii marite reveniti la vizionarea normala si autofocalizati. Viteza AF poate fi diferita intre vizionarea normala si marita.
- Daca focalizati cu vedere normala si mariti ulterior imaginea, este posibil ca focalizarea sa nu fie corecta.
- In modul live U, apasarea butonului < ④ > nu va mari imaginea.

- In modul Live View sau : (detectie fata), daca fotografiati un subiect periferic si acesta este usor defocalizat, indreptiati punctul central de AF pe subiect si apoi fotografiati.
 - Lampa de ajutor AF nu se va aprinde.

Conditii de fotografiere in care focalizarea se realizeaza cu dificultate:

- Subjecte cu contrast scazut cum ar fi cerul albastru si suprafetele colorate uniform.
- Subjecte slab iluminate.
- Dungi si alte modele cu contrast numai pe directie orizontala.
- Daca sursa de lumina isi tot schimba luminozitatea, culoarea sau modelul.
- Scene de noapte sau pete de lumina.
- In lumina fluorescenta sau cand imaginea clipeste.
- Subiecte extrem de mici.
- Subjecte care reflecta puternic lumina.
- Atunci cand atat subjecte aflate in apropiere cat si la distanta acopera punctele AF precum un animal intr-o cusca.
- Subiecte care se misca in continuu in cadrul AF si nu pot sta nemiscate datorita tremurului camerei sau estomparii subiectului.
- Un subiect care se apropie sau se departeaza de camera.
- Atunci cand AF este utilizata pentru un subiect iesit cu mult din intervalul de focalizare.
- Efect de focalizare soft aplicat cu un obiectiv soft.
- Atunci cand utilizati un filtru pentru efecte speciale.

Modul rapid: AF

Senzorul dedicat AF este utilizat pentru focalizare in modul O singura fotografie AF (p.66) utilizand aceeasi metoda AF ca si in cazul fotografierii prin vizor. Desi puteti focaliza rapid suprafata dorita, imaginea live va fi intrerupta in timpul operatiunii AF.



Cadru de marire



- Apasati butonul < 1 >.
- Imaginea live apare pe monitorul LCD.
- Micul chenar de pe ecran este punctul AF iar chenarul mai mare este cadrul de marire.



Utilizarea AF pentru focalizare. *

- Atunci cand apasati <Q>, apare ecranul de control rapid.
- Functia curenta setabila va fi subliniata in albastru.
- Apasati tasta < ◀►> pentru a face punctul AF selectabil.
- Rotiti cadranul < >> pentru a selecta punctul AF.







Focalizati subiectul.

- Indreptati punctul AF selectat spre subject si tineti apasat butonul declansator.
- Imaginea live se va stinge, oglinda va cobori inapoi si se va realiza AF.
- Cand s-a realizat focalizarea se va auzi un beep si va apare din nou imaginea live.
- Punctul AF utilizat va fi afisat in rosu.

Fotografiati.

 Verificati focalizarea si expunerea. apoi apasati butonul de declansare pentru a fotografia (p.108).



Nu puteti fotografia in timpul procesului de autofocalizare. Fotografiati numai cand este afisata imaginea live.

Focalizarea manuala

Mariti imaginea si focalizati manual.





Cadru de magnificare (marire)





Blocare AE Pozitia suprafetei marite Marire

Setati comutatorul de focalizare de pe obiectiv pe <MF>.

 Rotiti inelul de focalizare de pe obiectiv pentru o focalizare grosiera.

Mutati cadrul de marire.

- Apasati tasta < >> pentru a muta cadrul de marire pe pozitia pe care doriti sa focalizati.
- Pentru a readuce punctul AF in centru, apasati butonul < m
 >.

Mariti imaginea.

- Apasati butonul < < >.
- Suprafata din interiorul cadrului de focalizare va fi marita.
- De fiecare data cand apasati butonul < @, >, formatul de afisare se schimba astfel:

 \rightarrow 5x \rightarrow 10x \rightarrow Vedere normala

Focalizati manual.

- In timp ce priviti imaginea marita, rotiti inelul de focalizare de pe obiectiv pentru a focaliza.
- Dupa ce s-a realizat focalizarea, apasati butonul < (0, > pentru a va intoarce la vizionare normala.

5 Fotografiati.

 Verificati focalizarea si expunerea, apoi apasati butonul de declansare pentru a fotografia (p.108).

Note despre imaginea live

- In conditii de iluminare slaba sau luminozitate crescuta, imaginea live nu reflecta fidel luminozitatea imaginii fotografiate.
- Daca se schimba sursa de iluminare, ecranul poate sa clipeasca. Daca se intampla acest lucru, opriti fotografierea live, si reluati-o dupa ce s-a schimbat sursa de lumina.
- In timpul afisarii imaginii live, daca indreptati camera intr-o directie diferita, este posibil ca luminozitatea sa se schimbe iar fotografia nu arata bine. Asteptati pana cand luminozitatea se stabilizeaza si apoi fotografiati.
- Daca in imagine exista o sursa de lumina foarte puternica precum soarele, suprafata stralucitoare poate sa apara neagra pe monitorul LCD. Totusi, pe imaginea inregistrata aceasta apare corect.
- Daca setati [¥[:] LCD brightness] pe luminos in conditii de iluminare slaba, in imaginea live poate sa apara zgomot de crominanta. Totusi acesta nu se va regasi in imaginea inregistrata.
- Atunci cand mariti imaginea, claritatea pare mai mare.

Despre simbolul < 10 >

- Daca fotografierea live se realizeaza in lumina soarelui sau in alt mediu cu temperaturi ridicate, este posibil ca semul < > (avertisment pentru temperatura interna a camerei) sa apara pe ecran. Daca fotografierea live continua la o temperatura interna a camerei ridicata, imaginea poate avea de suferit. Este recomandat sa opriti fotografierea live daca apare acest semn de avertizare.
- Daca fotografierea live continua in timp ce este afisat simbolul < > temperatura interna a camerei continua sa creasca si fotografierea live se va opri automat. Fotografierea live va fi dezactivata pana cand temperatura interna a camerei scade.

Note despre rezultatele fotografierii

- Atunci cand utilizati fotografierea Live pentru o perioada mai lunga de timp, temperatura interna a camerei poate creste si calitatea imaginii se poate degrada. Incheiati fotografierea Live atunci cand nu mai fotografiati. Inainte de a realiza o expunere lunga, opriti temporar fotografierea Live si asteptati cateva minute inainte de a fotografia.
- Temperaturile inalte, sensibilitatile ISO mari sau expunerile lungi pot provoca zgomot sau culori neregulate in imaginea fotografiata Live.
- Cand fotografiati cu sensibilitati ISO mari, poate sa apara zgomot (dungi orizontale, puncte luminoase, etc.)
- Daca fotografiati in timp ce imaginea este marita, este posibil ca expunerea sa nu iasa asa cum doriti. Reveniti la vizionarea normala inainte de a fotografia. In timpul vizionarii marite, timpul de expunere si diafragma vor fi afisate in rosu.
- Chiar daca fotografiati in timpul vizionarii marite, imaginea fotografiata va fi afisata in marime normala.
- Daca functia [Dⁱ Auto Lighting Optimizer] (p.103) nu este setata pe [Disable], imaginea va fi luminoasa chiar daca a fost setata o expunere scurta sau expunere cu blit.

Note despre functiile personalizate

 Fotografierea Live va dezactiva cateva setari pentru functiile personalizate (p.191).

Note despre obiective si blituri

- Nu poate fi utilizata functia presetata pe obiectivul telefoto.
- Blocarea FE nu este posibila atunci cand este utilizat blitul incorporat sau blitul extern. Modelarea blitului nu este posibila cand este utilizat blitul extern.

Filmarea



Setati cadranul de moduri pe <'
∰> pentru a filma. Formatul fisierului de film va fi MOV.

Cardurile SD pentru filmare

Atunci cand filmati, utilizati un card SD cu clasa de viteza 6 "CLASS (6)" sau mai mare.

Daca utilizati un card SD cu clasa de viteza mai mica este posibil ca inregistrarea si redarea filmului sa fie necorespunzatoare. Deasemenea, pentru filmare este recomandat un card de capacitate mare.

Despre Full HD 1080

Full HD 1080 indica compatibilitatea cu formatul High-Definition cu 1080 pixeli verticali (linii de scanare).



🖳 Filmarea

Pentru redarea filmelor este recomandata conectarea camerei la televizor (p.167, 169).

Autoexposure Shooting







Setati cadranul de moduri < ",...>.

 Oglinda de reflexie va produce un sunet, apoi imaginea va apare pe monitorul LCD.

Focalizati subiectul.

- Inainte de a filma, autofocalizati sau focalizati manual (p.113-120).
- Apasati butonul declansator la jumatate pentru a focaliza in modul AF curent.

Filmati.

- Apasati butonul < > pentru a incepe filmarea. Pentru a opri filmarea, apasati < > din nou.
- In timp de filmati, semnul "●" este afisat in partea dreapta sus a ecranului.

- In timpul filmarii nu indreptati obiectivul direct spre soare. Caldura acestuia poate avaria componentele interne ale camerei.
 - Precautiile pentru filmare sunt descrise la paginile 135-136.
 - Daca este necesar cititi si precautiile pentru fotografierea Live View de la paginile 121-122.

- O filmare continua va fi inregistrata ca un fisier.
 - In timpul filmarii, partile de sus, jos, stanga si dreapta ale ecranului for avea o maska semitransparenta. Aceasta zona va fi fi imaginea care va fi inregistrata. Dimensiunea acestei zone este data de setarile facute in meniul ['\mathcal{m}', Movie rec. size]. Daca folositi Decuparea filmului, zonele care nu vor fi inregistrate vor fi afisate cu o masca neagra.

 - Sensibilitatea ISO, timpul de expunere si diafragma sunt setate automat.
 - Daca tineti apasat butonul <Av2> si rotiti cadranul <i>>, puteti seta compensarea expunerii.
 - Apasarea butonului de declansare pana la jumatate afiseaza timpul de expunere si diafragma (p.126) in partea din stanga jos a ecranului. Aceasta este setarea pentru expunere in cazul fotografierii unui instantaneu.
 - Sunetul inregistrat de microfonul incorporat este mono (p.16).
 - Este posibila inregistrarea Stereo prin conectarea unui microfon stereo extern la terminalul pentru microfon extern (p.16).
 - Nivelul sunetului va fi ajustat automat.
 - Cu un acumulator Lp-E8 complet incarcat, timpul total de filmare va fi : la 23 grade C /73 grade F aprox. ** ore, **min. La 0 grade C /32 grade F aprox. ** ore, **min.

Despre afisarea informatiilor

 De fiecare data cand apasati butonul <DISP.>, informatiile de pe ecran se schimba.



^{*} Se aplica unui sigur clip.

- Daca nu este un card in aparat, timpul de filmare ramas va fi afisat in rosu.
 - Cand incepe filmarea, timpul ramas se va schimba in timpul scurs.

Filmarea cu expunere manuala

Puteti seta timpul de expunere, diafragma si sensibilitatea ISO. Aceasta este dedicata utilizatorilor avansati.



8.6666	166	DISP EE
Movie exposure	Auto	^
Grid display	Off	
Metering timer	16 sec.	
Sound recording	On	







Setati cadranul de moduri pe <'\,>.

 Oglinda de reflexie va produce un sunet, apoi imaginea va apare pe monitorul LCD.

Selectati [Movie exposure].

 In meniul ['\\Frac{1}{2}], selectati [Movie exposure], apoi apasati <

Selectati [Manual].

• Selectati [Manual], apoi apasati < (ET) >.

Setati timpul de expunere si diafragma.

- Pentru a seta timpul de expunere, rotiti < >. Timpul de expunere setabil depinde de nr de cadre pe secunda < >.
 - 🕼 / 🕟 : 1/4000 sec. 1/60 sec.
 - 30 / 35 / 34: 1/4000 sec. 1/30 sec.
- Pentru a seta diafragma, tineti apasat butonul < Av ≥ si rotiti butonul < 200 >.

Setati sensibilitatea ISO.

- Apasati butonul <ISO> si folositi fie
 ≤ sau < ◀►> pentru a selecta sensibilitatea ISO.
 - Setari ISO automat: ISO 100 6400
 - Setari ISO manual: ISO 100 6400



Focalizati si filmati.

 Procedura este identica cu pasii 2 si 3 pentru "Inregistrarea cu expunere automata" (p.124).

- Filmarea cu expunere manuala nu permite setarile de blocare AE si compensarea expunerii.
 - Schimbarea diafragmei in timpul filmarii nu este recomandabila deoarece se vor inregistra variatii in expunere.
 - Daca folositi un obiectiv care isi schimba diafragma cand faceti zoom, nu este recomnadabil sa faceti zoom in timpul filmarii. Se pot inregistra filme cu variatii in expunere.
 - Daca filmati cu lumina fluorescenta, filmul poate aparea tremurat.
- Daca folositi ISO automat, expunerea va fi corecta chiar daca nivelul de lumina se schimba.
 - Daca filmati un subiect in miscare, este recomandat un timp de expunere de 1/30 sec. pana la 1/125 sec. Cu cat timpul de expunere este mai mic cu atat mai putin miscarea subiectului este lina.
 - Daca redati filmul cu "Afisarea informatiilor de filmare" (p.173), modul de filmare, timpul de expunere si diafragma nu vor fi afisate. Informatiile de imagine (Exif) vor inregistra setarile la inceputul filmarii.

Fotografierea instantaneelor



Puteti fotografia oricand apasand complet butonul de declansare, chiar si in timpul filmarii.

Fotografierea instantaneelor in timpul filmarii

- Fotografierea instantaneului va duce la inregistrarea intregului ecran, inclusiv a mastii semitransparente.
- Daca fotografiati un instantaneu in timpul filmarii, filmul va avea un segment static timp de aproximativ 1 secunda.
- Instantaneul fotografiat va fi inregistrat pe card si filmarea va fi reluata automat cand este afisata imaginea Live View.
- Cardul va inregistra filmul si instantaneul ca fisiere separate.
- Functiile particulare pentru fotografierea instantaneelor sunt aratate mai jos. Alte functii vor fi la fel ca si cele pentru filmare.

Functie	Setare
Calitatea de inregistrare a imaginii	Dupa cum este setata in meniul [ɑ Quality].
Compensarea expunerii	Timpul de expunere si diafragma sunt setate automat. Este afisata cand butonul de declansare este apasat pe jumatate.
AEB	Anulat
Mod drive	Fotografierea unei singure imagini (fotografierea cu autodeclansator nu este posibila)
Blit	Blit oprit

Setari pentru filmare

Setarea functiilor specifice pentru filmare este explicate in aceasta sectiune.

Q Control rapid

In timp ce imaginea este afisata pe ecranul LCD, apasand butonul va permite sa setati balansul de alb, stilul imaginiii, optimizatorul automat de iluminare, calitatea imaginii (pentru poze), dimensiunea filmului si modul AF.



Apasati butonul <Q>.

- Functiile setabile for fi evidentiate cu albastru.
- Cand este selectat < AF with > punctele AF vor fi si ele afisate.

Selectati o functie si setati-o.

- Apasati < > pentru a selecta o functie.
- Numele functiei selectate este afisat jos.
- Rotiti cadranul < >> pentru a schimba setarea.

Calitatea imaginii se va reflecta in toate modurile de filmare.

MENU Functii setabile intr-un meniu

	ि ही ही 🛛 🛛 🖽
Movie rec. size	1920x1080 🔞
AF mode	Live mode
AF during '🛒	Disable
Shutter/AE lock	button
Remote control	Disable

Afisati meniul film.

 Optiunile din meniul ['\, "] si ['\, "] sunt explicate mai jos.

['\,] Meniu

Dimensiunea filmului

Puteti selecta dimensiunea filmului [******x******] si numarul de cadre pe secunda [[**] (nr de cadre pe secunda). Simbolul [** (frame rate) afisat in meniul [**Movie rec. size**] se schimba automat in functie de setarile sistemului video [**Y**[:] **Video system**].

Dimensiunea filmului

[1920x1080]	: Calitatea de inregistrare Full HD (Full High-Definition).
[1280x720]	: Calitatea de inregistrare HD (High-Definition).
[640x480]	: Calitatea de inregistrare standard. Formatul
	ecranului va fi 4:3.
[Crop 640x480]	: Calitatea de inregistrare standard. Formatul

ecranului va fi 4:3. Ofera un efect telefoto de approx 7x. Acest mod se numeste Decupare film.

• Cadre pe secunda (fps: frames per second)

[唝] [唝]: Pentru zonele unde formatul TV este NTSC (North America, Japan, Korea, Mexico, etc.).

- [唝] [忨] : Pentru zonele unde formatul TV este PAL (Europe, Russia, China, Australia, etc.).
- [17] : In principal pentru filme.

Note pentru Decupare film

- Folositi un trepied pentru a preveni miscarea camerei.
- Filmul decupat nu poate fi marit pentru focalizare.
- Chiar daca modul AF este setat pe [Quick mode], se va schimba automat pe [Live mode] in timpul filmarii. Deasemenea in [Live mode], punctele de AF sunt afisate mai mari.
- Zgomotul poate fi mai pregnant decat in alte moduri.
- Focalizarea poate fi dificila daca punctele AF acopera atat subiecte apropiate cat si subiecte indepartate.
- Nu pot fi facute fotografii.

Marimo film		Timp de inre	Dimensiune		
Marine ini		4GB Card	16GB Card	fisier	
	ß				
[1920x1080]	1 25	*** min.	*** min.	*** MB/min.	
	1 24				
[1280-720]	6	*** min	*** min	*** MB/min	
[1200x120]	l <u>5</u> 0			MD/IIIII.	
[640×480]	60	*** min	*** ore *** min	*** MB/min	
[0407490]	l <u>5</u> 0	111111.		wb/mm.	

Timp de filmare total si marine fisier pe minut

Dupa ce incepeti sa filmati, filmarea se va opri automat daca fisierul atinge 4GB sau daca durata filmului atinge 29.min si 59sec. Pentru a relua filmarea, apasati butonul <1>. (se va inregistra un nou fisier de film).

- Masca semitransparenta neagra nu se va inregistra.
- Puteti sa extrageti poze din film cu ajutorul software-ului ZoomBrowserEX/Image Browser. Calitatea pozei va fi astfel: aprox 2 MP la [1920x1080], aprox. 1 MP la [1280x720], si aprox. 300,000 pixeli la [640x480].

Mod AF

Modurile Afvor fi la fel ca cele descrise la paginile 113-119. Puteti selecta [Live mode], [じ Live mode], sau [Quick mode]. Nu este posibile focalizarea continua a subiectelor in miscare.

AF in timpul '\expected states and the second states and the se

Cand este setat pe [**Enable**], AF este posibil in timpul filmarii. Totusi, focalizarea continua este imposibila. Daca autofocalizati in timpul filmarii se poate ca momentan sa defocalizati sau sa schimbati expunerea.

Daca modul AF este pe [Quick mode], AF va fi facut in modul Live.

Image: Buton Declansator/ Blocare AE

Puteti schimba functia asignata butonului Blocare AE cand apasati butonul declansator pana la jumatate.

Blocare AF/AE:

Functie normala. Apasati butonul declansator pana la jumatate pentru a se face autofocalizarea.

Apasati butonul < ★ > pentru blocarea AE.

Blocare AE /AF:

Apasati butonul declansator pana la jumatate pentru blocare AE. Pentru AF, apasati butonul < ★ >. Este convenabil cand doriti sa focalizati pe diferita parti ale imaginii.

• AF/Blocare AF, fara blocare AE:

Apasati butonul declansator pana la jumatate pentru a se face autofocalizarea. In timp ce tineti apasat butonul < ★ > button, apasati butonul declansator pentru a fotografia fara a face autofocalizarea. Convenabil cand nu doriti sa mai autofocalizati pentru a fotografia in timpul filmarii. Blocarea AE nu este posibila.

AE/AF, fara blocare AE:

Apasati butonul declansator pana la jumatate pentru a masura. Pentru AF apasati butonul < ★ >. Blocarea AE nu este posibila.

Telecomanda

Puteti utiliza telecomanda RC-6 (comercializata separat, p.204) pentru a porni si a opri filmarea. Cu RC-6, setati timpul pe <2>, (2sec. intarziere), apoi apasati butonul de transmitere. Daca comutatorul este setat pe < Φ > (fotografiere imediata), se va produce fotografierea.

['≓] Meniu

8.665		DISP 🔣
Movie exposure	Manual	
Grid display	Off	
Metering timer	16 sec.	
Sound recording	On	
PRHighlight tone priority		

Expunere film

Normal, setati aceasta optiune pe [Auto].

Setarea [Movie exposure] pe [Manual] va permite sa setati manual sensibilitatea ISO, timpul de expunere si diafragma (p.127).

Afisare caroiaj

Cu [Grid 1#] sau [Grid 2##], puteti afisa linii de carioaj.

Masurare timp

Puteti schimba timpul cat sa fie mentinuta blocarea AE.

Inregistrare sunet

Cand inregistrarea sunetului este setata pe **[On]**, cu microfonul incorporat va fi inregistrat sunet mono. Inregistrarea de sunet Stereo este posibila prin conectarea unui microfon extern (p.16). Nivelul de inregistrare a sunetului va fi reglat automat.

Prioritate ton evidentiat

Aceasta poate fi setata numai cand [Movie exposure] este setata pe [Manual].

Daca este setat pe **[Enable]**, detaliul evidentiat va fi imbunatatit. Gradatia dintre tonurile de gri si cele evidentiate se va face mai lin. Sensibilitatea ISO va fi intre ISO 200 - 6400. Optimizatorul automat de iluminare va fi setat automat pe **[Disable]** si nu poate fi schimbat.



Note despre filmare si calitatea imaginii

Filmarea si calitatea imaginii

- Daca obiectivul atasat dispune de un stabilizator de imagine, acesta va functiona tot timpul, chiar daca nu apasati butonul de declansare pana la jumatate. Stabilizatorul de imagine poate duce la scaderea timpului total disponibil pentru filmare sau la scaderea numarului de fotografii realizabile. Daca utilizati un trepied sau stabilizatorul de imagine nu este necesar, setati comutatorul IS pe < OFF>.
- Microfonul incorporat va inregistra si sunetele produse de operarea camerei. Daca folositi un microfon extern, aceste sunete pot fi reduse.
- Nu conectati nimic altceva in afara de microfon extern la terminalul IN al camerei.
- Daca filmarea nu este posibila din cauza spatiului ramas insuficient pe card, dimensiunea de inregistrare a filmului si timpul ramas disponibil pentru filmare vor fi afisate in rosu (p.126).
- Daca utilizati un card cu viteza lenta de scriere este posibil ca dreapta ecranului, in timpul filmarii sa apara un indicator cu cinci nivele. Acesta indica dimensiunea datelor care nu au fost inca scrise pe card (capacitatea ramasa a bufferului de memorie interna). Cu cat cardul este mai lent, indicatorul urca mai repede in sus. Daca indicatorul se umple, filmarea se opreste automat.

Indicator

Daca utilizati un card cu viteza de scriere mare, fie indicatorul nu apare, fie nivelul va creste incet. Mai intai

realizati cateva filmari de proba pentru a vedea daca scrierea pe card se realizeaza destul de repede. Daca fotografiati in timpul filmarii, filmarea se poate opri. Daca ati setat o calitate joasa pentru imagine aceasta poate fi imbunatatita.

Note despre filmare

Note despre cresterea temperaturii interne a camerei si deteriorarea imaginii

- Daca filmati pentru o perioada lunga de timp, temperatura interna a camerei va creste. Acest lucru poate duce la degradarea calitatii imaginii. Atunci cand nu filmati, opriti alimentarea.
- Daca fotografiati in lumina soarelui sau in conditii de temperatura crescuta, este posibil ca pe ecran sa apara semnul < > (avertisment pentru cresterea temperaturii interne). Daca va continuati filmarea in timp ce este afisat acest semn, este posibil ca sa se degradeze calitatea imaginii. Opriti camera si faceti o pauza.
- Daca este afisat semnul < > si va continuati filmarea astfel incat temperatura interna a camerei creste si mai mult, filmarea se va opri automat. Daca se intampla acest lucru, nu veti putea filma din nou pana temperatura interna nu scade. Opriti camera si faceti o pauza.

Redarea si conectarea la televizor

- Daca luminozitatea se schimba in timpul filmarii, acea parte poate ingheta pentru moment.
- Atunci cand conectati camera la un televizor prin cablul HDMI (p.167) si filmati in [1920x1080] sau [1280x720], filmul va fi afisat pe televizor in dimensiune mica. Totusi, filmul va fi corect inregistrat la dimensiunea care a fost setata.
- Atunci cand conectati camera la un televizor (p.167-169) si filmati, televizorul nu va reda nici un sunet in timpul filmarii. Totusi, sunetul va fi inregistrat corect.

Caracteristici utile

- Oprirea sonorului beeperului (p.138)
- Card reminder (p.138)
- Setarea timpului de revedere a imaginii (p.138)
- Setarea timpului de stingere automata (p.139)
- Reglarea luminozitatii monitorului LCD (p.139)
- Metode de numerotare a fisierelor (p.140)
- Rotirea automata a imaginilor verticale (p.142)
- Verificarea setarilor camerei (p.143)
- Revenirea la setarile initiale (p.144)
- Prevenirea stingerii automate a monitorului LCD (p.146)
- Schimbarea culorii ecranului cu setari pentru fotografiere (p.146)
- Setarea blitului (p.146)
- Curatarea automata a senzorului (p.150)
- Implementarea datelor despre stergerea prafului (p.151)
- Curatarea manuala a senzorului (p.153)

Caracteristici utile

MENU Oprirea sonorului beeperului

Puteti dezactiva sonorul beeperului de avertizare a finalizarii focalizarii sau din timpul operarii autodeclansatorului.

0666	ानस्रह्णसः (USP) स
Веер	Enable
	Disable

In fereastra [**□**^{*}], selectati [**Beep**], apoi apasati <€)>. Selectati [**Disable**], apoi apasati <€)>.

MENU Card Reminder

Acest lucru previne fotografierea fara card instalat in camera foto.



In fereastra [**D**], selectati [**Release** shutter without card], apoi apasati <(m)>. Selectati [**Disable**], apoi apasati <(m)>.

Daca nu este instalat nici un card si apasati butonul de declansare, va fi afisat, "**Card**" in vizor si nu veti putea declansa.

MENU Setarea timpului de revedere a imaginii

Poate fi setat timpul in care imaginea este afisata pe monitorul LCD imediat dupa fotografiere. Daca este setat [**Off**], imaginea nu va fi afisata. Daca este setatf [**Hold**] imaginea este afisata pana la expirarea timpului [**Auto power off**]. In timpul revederii imaginii, daca operati butoanele camerei, cum ar fi apasarea butonului de declansare, afisarea imaginii se va intrerupe.

<u>.</u>	EFFE as H
	Off
Image review	2 sec.
	4 sec.
	8 sec.
	Hold

In fereastra [**D**[•]], selectati [**Image review**], apoi apasati <(±)>. Setati timpul si apoi apasati <(±)>.

MENU Setarea timpului de stingere automata

Pentru a economisi energia bateriei, camera se opreste automat dupa expirarea timpului setat pentru efectuarea unei operatiuni. Puteti programa timpul de oprire automata. Cand camera s-a oprit datorita functiei de oprire automata, aveti posibilitatea sa reporniti camera apasand butonul de declansare sau butoanele: <mentralements </pre>

Daca a fost setat [Off] ori opriti camera chiar Dvs. ori apasati butonul <DISP.> pentru a stinge afisajul in vederea economisirii energiei.

Daca a fost setat [Off] si camera nu este folosita timp de 30 minute, monitorul LCD se opreste automat. Pentru a reaprinde monitorul LCD din nou, apasati butonul <DISP.>.

5 5 5 5 5 5 5 6 8 × 05 E		
Auto power off	30 sec.	
	1 min.	
	2 min.	
	4 min.	
	♦8 min.	
	15 min.	
	Off	

In fereastra [Ψ], selectati [Auto power off], apoi apasati <(E)>. Setati timpul, apoi apasati <(E)>.

MENU Reglarea luminozitatii monitorului LCD

Puteti regla luminozitatea monitorului LCD pentru a face citirea mai usoara.





In fereastra [**Y**[•]], selectati [LCD brightness], apoi apasati <()>. Cu ecranul pentru reglare afisat, apasati tasta < **↓** > pentru a regla luminozitatea apoi apasati <()>. Atunci cand verificati expunerea unei imagini setati luminozitatea monitorului LCD pe 4 si feriti imaginea afisata de lumina ambientala care poate afecta revederea imaginii.

MENU Metode de numerotare a fisierelor

Numerele de fisier se aseamana cu numerele cadrelor dintr-un film. Fotografiile primesc automat un numar de fisier intre 0001 si 9999 si sunt salvate intr-un folder. Puteti schimba modul de assignarea anumarului de fisier. Numarul de fisier apare pe computer in urmatorul format: **IMG_0001.JPG**.



In fereastra [**Ý**[•]], selectati [**File numbering**], apoi apasati <ເ€)>. Urmati pasii de mai jos pentru a selecta o metoda de numerotare a fisierelor, apoi apasati <(€)>.

[Continuous]: Numerotarea fisierelor continua chiar si dupa inlocuirea cardului.

Chiar dupa inlocuirea cardului, numerotarea continua pana la 9999. Acest lucru este util atunci cand doriti sa salvati imagini numerotate de la 0001 pana la 09999 intr-un folder in computerul Dvs. In cazul in care noul card introdus contine deja imagini, este posibil ca numerotarea sa continue de la numarul de fisier existent. Daca optati pentru sistemul de numerotare continua, utilizati de fiecare data un card nou formatat.





[Auto reset]: Reseteaza numerotarea la 0001 atunci cand este inlocuit cardul.

De fiecare data cand inlocuiti cardul, numerotarea va incepe de la 0001. Acest lucru este util atunci cand doriti sa organizati imaginile in functie de card. In cazul in care noul card introdus contine deja imagini, este posibil ca numerotarea sa continue de la numarul de fisier existent. Pentru a incepe numerotarea de la 0001, cardul trebuie format inainte de utilizare.





Numarul de fisier este resetat

• [Manual reset]: Puteti reseta manual numarul fisierului la 0001 sau sa incepeti de la fisierul 0001 intr-un nou folder. Atunci cand resetati manual numarul de fisier, este creat automat un

folder nou iar numarul imaginilor salvate in folder incepe de la 0001. Acest lucru este util atunci cand doriti sa aveti foldere separate pentru imaginile fotografiate de exemplu ieri si azi. Dupa resetarea manuala, numerotarea fisierelor revine la modul continuu sau auto reset.

Cand este creat fisierul nr. 9999, in folderul 999 fotografierea nu va mai fi posibila chiar daca pe card a mai ramas spatiu.

Atat pentru fi sierele JPEG cat si pentru imaginile RAW, numele fisierului va incepe cu "IMG_". Numele fisierelor de lilm incep cu "MVI". Extensia va fi ".JPG" pentru imaginile JPEG si ".CR2" pentru imaginile RAW si MOV pentru filme.

MENU Rotirea automata a imaginilor verticale



Fotografiile verticale se pot roti automat astfel incat sa fie afisate vertical in loc de orizontal in timpul vizionarii pe monitorul LCD sau pe computer. Setarea acestei functii poate fi schimbata.



In fereastra [**Ý**[•]], selectati [**Auto rotate**], apoi apasati <€[™])>. Vezi descrierea setarilor de mai jos si selectati setarea dorita. Apoi apasati <€[™])>.

- [On D]: Imaginea verticala este rotita automat in timpul redarii atat pe monitorul LCD al camerei cat si pe computer.
- [On] : Imaginea verticala este rotita automat numai pe computer.
- [Off] : Imaginea verticala nu este rotita automat.

Intrebari frecvente

 Imaginea verticala nu este rotita in timpul vizionarii imediat dupa fotografiere.

Apasati butonul < ►> si va fi afisata imaginea rotita.

- [On D] este setat insa imaginea nu este rotita in timpul redarii. Functia de auto rotire nu va functiona atunci cand imaginile verticale au fost fotografiate in timp ce [Auto rotate] a fost setat pe [Off]. Daca imaginea verticala este fotografiata in timp ce camera este indreptata in sus sau in jos, imaginea ar putea sa nu se roteasca automat pentru vizionare. In acest caz, vezi "Rotirea imaginii" la pagina 159.
- Pe monitorul LCD doresc sa rotesc o imagine care a fost fotografiata atunci cand a fost setat [On]. Setati [On], apoi redati imaginea. Aceasta va fi rotita.
- Imaginea verticala nu se roteste pe ecranul computerului. Softul utilizat nu este compatibil cu rotirea imagini. Utilizati softul furnizat cu camera.

DISP. Verificarea setarilor camerei

In timp ce este afisat meniul , apasati butonul <DISP.> pentru a afisa setarile curente.



- In timp ce este afisat meniul, apasati butonul <DISP.> pentru a afisa setarile.
- Apasati din nou butonul <DISP.> pentru a reveni la meniu.
- Apasati butonul de declansare pana la jumatate pentru a reveni la afisarea setarilor.

Afisarea setarilor



MENU Revenirea la setarile initiale *

Aceasta functie readuce la valorile initiale toate setarile pentru fotografiere si functiile personalizate. Functia este activa in modul <**P**> si in ale moduri din Zona creativa.



Selectati [Clear settings].

 In fereastra [4:], selectati [Clear settings], apoi apasati < (1)>.

Clear settings

Clear all camera settings Clear all Custom Func. (C.Fn) Cancel

Clear all camera settings
Clear all camera settings
Cancel OK

Selectati optiunea dorita.

- Pentru a readuce camera la setarile initiale, selectati [Clear all camera settings], apoi apasati <(F)>.
- Pentru a readuce functiile personalizate la setarile initiale, selectati [Clear all Custom Func. (C.Fn)], apoi apasati < (F) >.

Selectati [OK].

- Selectati [OK], apoi apasati < SET >.
- Atunci cand este setat [Clear all camera settings] functiile camerei vor fi resetate la urmatoarele setari.
Setari pentru fotografiere

Mod AF	O singura fotografie AF
Selectia punctului AF	Selectie automata
Mod de masurare	(masurare evaluativa)
Sensibilitate ISO	AUTO (Auto)
Mod drive	(fotografierea unei singure imagini)
Compensarea expunerii/AEB	Anulata
Compensare expunere blit	0 (Zero)
Functii personalizate	Neschimbat

Setari pentru inregistrarea imaginii

Calitate	∎L
Stilul imaginii	Standard
Auto Lighting Optimizer	Standard
Corectarea iluminarii periferice	Activat/Corectia datelor retinuta
Spatiul culorii	sRGB
Balans de alb	AWB (Auto)
Corectia balansului de alb	Anulat
WB-BKT	Anulat
Numerotare fisier	Continuu
Curatare automata	Activat
Stergerea prafului	Sters

Setari camera

Stingere automata	30 sec.
Веер	Activat
Declansare fara card	Activat
Revedere imagine	2 sec.
Histograma	Luminozitate
Salt imagini w/	10 imagini
Rotatie automata	Pornit 🗖 💻
Luminozitate LCD	*++++++++
Luminozitate LCD Data/Ora	★ ++++++ ★ Neschimbat
Luminozitate LCD Data/Ora Limba afisare	Neschimbat
Luminozitate LCD Data/Ora Limba afisare Sistem video	★ +++++++ ★ Neschimbat Neschimbat Neschimbat
Luminozitate LCD Data/Ora Limba afisare Sistem video Informati copyright	* • Neschimbat Neschimbat Neschimbat Neschimbat
Luminozitate LCD Data/Ora Limba afisare Sistem video Informati copyright Transmisie Eye-Fi	* • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Live View Shooting Settings

Live View shooting	Activat
Afisare caroiaj	Oprit
Contor masurare	16 sec.
AF mode	Live mode

Setari filmare

Dimensiune inregistrare film	1920x1080
Mod AF	Mod Live
AF in timpul 🐂	Dezactivat
PR Shutter/ Buton blocare AE	Blocare AF/AE
Telecomanda	Dezactivata
Expunere film	Auto
Afisare caroiaj	Off
Timp de masurare	16 sec.
Inregistrare sunet	Pornit
Prioritate tonuri Iuminoase	Dezactivat

MENU Prevenirea stingerii automate a monitorului LCD

Aceasta functie previne ca senzorul pentru oprirea afisarii sa stinga automat ecranul cu informatiile despre fotografiere atunci cand ochiul Dvs. se apropie de vizor.



Selectati [LCD auto off].

 In fereastra [
 f'], selectati [LCD auto off], apoi apasati <
 (ii)>. Selectati [Disable], apoi apasati <
 (ii)>.

MENU Schimbarea culorii ecranului cu setari pentru fotografiere

Puteti schimba culoarea de fundal a ecranului cu setari pentru fotografiere.

666666	💽 🛃 法 DISP. 🖽
Auto power off	30 sec.
Auto rotate	0n 💼 💻
Format	
File numbering	Continuous
LCD auto off	Enable
Screen color	1



Selectati [Screen color].

- In fereastra [[•]], selectati [Screen color], apoi apasati < (set) >.
- Selectati culoarea dorita, apoi apasati <(set)>.
- Cand iesiti din meniu, va fi afisata culoarea pentru ecranul cu setari.



MENU Setarea blitului *

Blitul incorporat si blitul extern pot fi setate deasemenea cu ajutorul meniului. Meniul [External flash ***] pentru blitul extern va fi aplicabil numai pentru bliturile externe seriile ES compatibile cu functiile respective.

	ei ei ei 🛃 🕅 🖽
Quality	4
Веер	Enable
Release shutter w	vithout card
Image review	2 sec.
Peripheral illumin	. correct.
Red-eye reduc.	Disable
Flash control	

[Flash firing]

Flash control Flash firing Enable Built–in flash func. setting External flash func. setting External flash C.Fn setting

Selectati [Flash control].

- In fereastra [¹], selectati [Flash control], apoi apasati < (ET) >.
- Va apare ecranul pentru controlul blitului.
- In mod normal, setati-l pe [Enable].
- Daca este setat [Disable], nu va declansa nici blitul incorporat si nici blitul extern. Acest lucru este util cand doriti sa utilizati numai raza de asistenta AF.

[Built-in flash func. setting] si [External flash func. setting]

Meniurile [Built-in flash func. setting] si [External flash func. setting] pot seta functiile listate la pagina urmatoare. Functiile afisate in meniul [External flash func. setting] variaza in functie de modelul blitului extern.



- Selectati [Built-in flash func. setting] sau [External flash func. setting].
- ▶ Vor fi afisate functiile blitului.

Functii setabile din meniurile [Built-in flash func. setting] si [External flash func. setting]

Functie	[Built-in flash func. setting]	[External flash func. setting]	Pagina
Mod blit	E-TTL II (Fixed)	0	148
Sincronizarea cortinei	Ô		148
FEB*	-	0	-
Compensarea expunerii blitului	Ó		88
E-TTL II	0		149
Zoom*	-	0	-
Setare fara fir*	-	0	-

* Pentru referinte asupra [FEB] (serializarea expunerii blitului), [Zoom], si [Wireless set.], consultati manualul de instructiuni al blitului extern.

Modul blit

Cu un blit extern, puteti selecta modul blit pentru a se potrivi cu ceea ce doriti sa fotografiati cu blit.



- [E-TTL II] este modul standard pentru bliturile externe seriile ES in cazul fotografierii automate cu blit.
- [Manual flash] va permite sa setati puterea blitului. Aceasta functie este pentru utilizatorii avansati.
- * In ceea ce priveste alte moduri blit, consultati manualul de instructiuni al blitului.

Shutter sync.

In mod normal setati pe [1st curtain] astfel incat blitul sa declanseze imediat ce incepe expunerea.

Daca este setat [**2nd curtain**], blitul va declansa chiar inainte ca expunerea sa se incheie. Cand aceasta este combinata cu o viteza mica de sincronizare, puteti creea o dara de lumina cum ar fi farurile unei masini pet imp de noapte. Cu sincronizarea cu a doua Cortina, blitul va declansa de doua ori, o data cand apasati complet butonul de declansare si a doua oara chiar inainte de incheierea expunerii. Daca este atasat un blit extern, puteti seta si [**Hi-speed**]. Pentru detalii, consultati manualul de instructiuni al blitului.

Compensarea expunerii blitului

Consultati "122 Flash Exposure Compensation" la pagina 88.

E-TTL II

Pentru expunerile normale cu blit, setati pe [**Evaluative**]. Daca este setat [**Average**], expunerea blitului va fi extinsa la intreaga scena masurata ca si cu masuratoarea pentru un blit extern. Compensarea expunerii blitului poate fi necesara in functie de scena astfel incat functia se adreseaza utilizatorilor avansati.

• Stergerea setarilor pentru blitul extern

In ecranul [External flash func. setting], apasati butonul <DISP.> pentru a afisa ecranul pentru stergerea setarilor pentru blit. Cand selectati [OK], setarile pentru blitul incorporat si pentru blitul extern vor fi sterse.

Setarea functiilor personalizate ale blitului extern



Afisati functia personalizata.

 Selectati [External flash C.Fn setting], apoi apasati < (ET) >.

Setati functia personalizata.

- Apasati tasta < ◀►>, apoi apasati<<()
 >. The procedure is the same as setting the camera's Custom Functions (p.190).
- Pentru a sterge toate functiile personalizate, selectati [Clear ext. flash C.Fn set.] la pasul 1.

⁺<mark>⊏</mark>+ Curatarea automata a senzorului

Cand setati comutatorul de pornire pe <ON> sau <OFF>, unitatea de curatare a senzorului intra in functiune pentru a scutura automat praful din fata senzorului. In mod normal, nu trebuie sa acordati atentie acestei functii. Totusi, puteti executa oricand curatarea senzorului precum o puteti si opri.

Curatarea senzorului acum

55655	6 🗸 6 🕂 ma m
LCD brightness	*
Date/Time	02/28/'10 13:30
Language	English
Video system	NTSC
Sensor cleaning	
Sensor cleaning	
Auto cleaning	Enable
Clean now, 🕁	
Clean manually	

Selectati [Sensor cleaning].

 In fereastra [⁴], selectati [Sensor cleaning], apoi apasati < (F)>.

Selectati [Clean now ⊡].

- Selectati [Clean now ____], apoi apasati < (set) >.
- Selectati [OK] pe dialogul de pe ecran, apoi apasati < (ET) >.
- Ecranul indica faptul ca senzorul este curatat. Desi se aude un sunet de declansare, nu va fi fotografiata nici o imagine.
- Pentru rezultate optime, realizati curatarea senzorului cu partea de jos a camerei plasata pe o masa sau alta pe suprafata, in pozitie perpendiculara.
 - Chiar daca repetati curatarea senzorului, rezultatele nu se vor imbunatati prea mult. Imediat dupa incheierea curatarii senzorului, optiunea [Clean now .m.] va fi dezactivata temporar.

Dezactivarea automata a senzorului

- La pasul 2, selectati [Auto cleaning ¹,] si setati-l pe [Disable].
- Curatarea senzorului nu va mai fi executata cand setati comutatorul de alimentare pe <0N> sau <0FF>.

MENU Aplicarea datelor despre stergerea prafului *

In mod normal, dispozitivul pentru curatare automata elimina cea mai mare parte din praful vizibil pe imaginile fotografiate. Totusi in caz ca mai ramane praf, puteti aplica pentru aceste imagini datele despre stergerea prafului pentru a sterge ulterior punctele datorate prafului. Datele despre stergerea prafului sunt utilizate de programul Digital Photo Professional (furnizat) pentru a sterge automat punctele datorate prafului.

Pregatiri

- Luati un obiect solid, alb (hartie, etc.).
- Setati o distana focala de 50mm sau mai mare.
- Setati modul de focalizare al obiectivului pe <MF> si setati focalizarea la infinit (∞). Daca obiectivul nu are o scala pentru distanta, rotiti complet in sensul acelor de ceasornic inelul de focalizare al obiectivului.

Obtinerea datelor despre stergerea prafului



Selectati [Dust Delete Data].

 In fereastra [Di:], selectati [Dust Delete Data], apoi apasati < (ser)>.

Selectati [OK].

 Selectati [OK] apoi apasati <()>. Dupa ce curatarea automata a senzorului se incheie, apare un mesaj. Desi se aude un sunet de declansare, nu este fotografiata nici o imagine.

Dust Delete Data

Fully press the shutter button, when ready



Dust Delete Data
Data obtained
ОК

Fotografiati un obiect complet alb.

- Pastrati o distanta de 20 30 cm / 0.7
 1.0 ft de subiect, umpleti complet vizorul cu obiectul complet alb, fara modele si fotografiati.
- Fotografia va fi facuta in modul prioritate diafragma cu o valoarea a diafragmei de f/22.
- Deoarece imaginea fotografiata nu va fi salvata, nu este necesara instalarea unui card. Vor fi insa culese datele de imagine.
- Dupa fotografierea imaginii, sunt obtinute datele despre stergerea prafului. Cand acestea sunt complete, apare un mesaj. Selectati [OK], si meniul reapare.
- Daca datele nu au fost obtinute cu succes, va apare un mesaj. Urmati procedura "Pregatiri" de la pagina precedenta, apoi selectati [OK]. Fotografiati din nou.

Despre datele de stergere a prafului

Dupa obtinerea datelor despre stergerea prafului, acestea sunt aplicate tuturor imaginilor JPEG sau RAW fotografiate ulterior. Inainte de o sedinta de fotografiere importanta, este bine sa reinnioti datele despre stergerea prafului. In ceea ce priveste stergerea automata cu softul furnizat, vezi Manulaul de instructiuni al softului de pe CD-ROM. Datele despre stergerea prafului aplicate imaginilor sunt de mici dimensiuni astfel incat nu afecteaza marimea fisierului de imagine.

Utilizati un obiect complet alb precum o foaie alba de hartie, noua. Daca hartia are un model sau un desen, acesta poate fi recunoscut ca date despre stergerea prafului si poate afecta acuratetea stargerii prafului cu software-ul.

MENU Curatarea manuala a senzorului *

Praful care nu a putut fi sters prin curatarea automata poate fi inlaturat manual prin suflare, etc.

Suprafata senzorului de imagine este extrem de delicata. In cazul in care necesita o curatare directa, este bine sa fie efectulata la Centrul de Service Canon.

Inainte de curatarea senzorului, detesati obiectivul.



- Ca sursa de alimentare este recomandat kitul adaptor ACK-E5 (comercializat separat).
 - In cazul in care folositi o baterie, asigurati-va ca este complet incarcata. Daca utilizati un maner cu baterii marimea AA/LR6 curatarea senzorului nu va fi posibila.

- In timpul curatarui senzorului, nu faceti niciodata urmatoarele operatii. In caz contrar, va fi intrerupta alimentarea cu curent iar diafragma se inchide. Pot fi deteriorate cortinele si senzorul de imagine.
 - Setarea comutatorului de alimentare in pozitia <OFF>.
 - · Deschiderea capacului slotului pentru card.
 - Deschiderea capacului compartimentului pentru baterie.
 - Suprafata senzorului este extrem de delicata. Curatati senzorul cu grija.
 - Utilizati un dispozitiv de suflare fara perie. Peria poate zgaria senzorul.
 - Nu introduceti varful dispozitivului de suflare dincolo de suportul pentru montarea obiectivului. Daca alimentare este oprita, diafragma se va inchide si puteti avaria cortinele diafragmei sau oglinda de reflexie.
 - Nu utilizati niciodata aer sub presiune sau gaz pentru a curata senzorul. Forta suflului poate avaria senzorul sau spray-ul poate ingheta pe sensor.
 - Daca raman pete care nu pot fi sterse, este recomandat sa curatati senzorul intr-un centru de service autorizat Canon.

Redarea imaginii

In acest capitol sunt explicate functii referitoare la vizionarea imaginilor si filmelor, oferind explicatii mai detaliate decat cele discutate in capitolul 2 "Fotografierea si redarea imaginilor". Aici veti invata cum sa redati si sa stergeti fotografii si filme cu ajutorul camerei si cum sa le redati pe televizor.

Pentru imagini fotografiate cu alta camera foto:

Este posibil ca aceasta camera foto sa nu poata afisa imagini fotografiate cu alta camera foto sau editate pe computer sau imagini al caror nume de fisier a fost schimbat.

Cautarea rapida a imaginilor

Afisarea mai multor imagini pe un singur ecran (Afisare index)

Cautati mai rapid prin imagini cu ajutorul afisarii index a cate patru sau noua imagini deoadata.



Redati imaginea.

 Cand apasati butonul < >>, va fi afisata ultima imagine fotografiata.



Porniti afisarea index.

- Apasati butonul < 🖸 Q >.
- Apare afisarea index a cate patru imagini. Imaginea selectata va fi marcata cu un chenar albastru.
- Apasati din nou butonul < ➡ <, > pentru a comuta pe afisarea index a cate noua imagini.





Selectati imaginea.

- Apasati tasta < >> pentru a muta cadrul albastru pentru a selecta imaginea.
- Apasati tasta < 2002 > pentru a va muta la urmatorul ecran index.
- Apasati butonul <(E) > pentru a afisa imaginea selectata in marime normala.

Salt peste imagini (Afisare Jump)

In cadrul afisarii unei singure imagini, puteti roti cadranul < 🗁 > pentru a sari peste imagini.







Metoda salt Locatia imaginii

Selectati metoda jump.

 In meniul [코[:] Image jump w/ 2013] selectati optiunea dorita pentru salt dintre [1 image/10 images/100 images/Date/Movies/Stills], apoi apasati <(17) >.

Derulati imaginile prin metoda salt.

- Apasati butonul <>> pentru a reda imaginea.
- In timpul redarii unei singure imagini, rotiti cadranul < 2013 >.
- Afisarea salt va continua in functie de metoda de salt selectata.
- In partea dreapta jos sunt indicate metoda de salt si locatia imaginii curente.
- Pentru a schimba metoda de salt, apasati tasta < AV >.

- Pentru a cauta imaginile in functie de data fotografierii, selectati [Date]. In timpul redarii imaginii rotiti cadranul < > pentru a afisa data de fotografiere.
 - Daca pe card exista si [Movies] si [Stills], selectati una din ele pentru a afisa filme sau fotografii.

Puteti mari imaginea de 1.5x - 10x pe monitorul LCD.





Pozitia ariei marite





Mariti imaginea.

- In timpul redarii imaginii, apasati butonul <€,>.
- Imaginea va fi marita.
- Pentru a creste marirea, tineti apasat butonul <Q,>. Imaginea va fi marita pana cand atinge dimensiunea maxima.
- Apasati butonul < < >> pentru a reduce marirea. Daca tineti apasat butonul, marirea va scadea pana ajunge la dimensiunea initiala.

Treceti prin imagine.

- Utilizati < > pentru a va deplasa pe imaginea marita.
- Pentru a iesi din meniul de marire, apasati butonul <>> pentru a reveni la modul de afisare cu o singura imagine.

- Puteti roti cadranul < 2 > pentru a viziona alta imagine in timp marirea se pastraza.
- Marirea imaginii nu este posibila in timpul vizionarii imediat dupa fotografiere.
- Filmul nu poate fi marit.

Rotirea imaginii

Puteti roti imaginea astfel incat sa fie afisata cu orientarea corecta.



Selectati [Rotate].

 In fereastra [**D**], selectati [**Rotate**], apoi apasati <(E)>.





Selectati imaginea.

- Rotiti cadranul < <> > pentru a selecta imaginea care urmeaza sa fie rotita.
- Puteti selecta deasemenea o imagine din modul index de redare.

Rotiti imaginea.

- De fiecare data cand apasati <(x)>, imaginea va fi rotita in sensul acelor de ceasornic dupa cum urmeaza: 90° → 270° → 0°
- Pentru a roti si alte imagini repetati pasii 2 si 3.
- Pentru a iesi din ecranul pentru rotire si a reveni in meniu, apasati butonul <MENU>.

- Daca imaginea rotita nu este afisata in orientarea dorita in timpul redarii, setati [Y Auto rotate] pe [On 1].
- Filmul nu poate fi rotit.

🖳 Redarea filmelor

Sunt 3 modalitati de redare a filmelor.

Redarea pe televizor



(p.167, 169)

Folositi cablul AV furnizat sau un cablu HDMI HTC-100 (comercializat separat) pentru a conecta camera la TV. Apoi, puteti vedea filmele si pozele inregistrate pe TV.

Daca aveti un TV High-Definition si I-ati conectat la camera cu ajutorul cablului HDMI, puteti sa vizionati filmele in Full HD (Full High-Definition: 1920x1080) si HD (High-Definition: 1280x720).

- Filmele de pe card pot fi redate doar de echipamentele care pot reda fisiere MOV.
 - Deoarece echipamentele cu hard disk nu au un terminal HDMI IN, camera nu poate fi conectata cu ajutorul unui cablu HDMI.
 - Chiar daca camera a fost conectata la un echipament de inregistrare cu hard disk cu un cablu USB, filmele si fotografiile nu pot fi redate sau salvate.

Redarea pe ecranul LCD al camerei

(p.162-166)



Puteti reda filmele pe ecranul LCD al camerei si chiar edita prima si ultima scena. Puteti sa redati si pozele si filmele de pe card ca un slideshow automat.

Un film care a fost editat pe calculator nu poate fi rescris pe card si redat cu camera.

Redare si editarea cu ajutorul unui PC

(Vezi manualul in format pdf pentru ZoomBrowser EX/ImageBrowser)



Filmele inregistrate pe card pot fi transferate pe un PC si redat sau editat cu ZoomBrowser EX/ImageBrowser (software-ul furnizat).

Puteti sa extrageti un cadru din film si sa-I salvati ca poza.

- Pentru o redare corecta, folositi un PC performant. Referitor la configuratia minima necesara a PC-ului pentru ZoomBrowser EX/ ImageBrowser, vezi manualul in format PDF.
 - Daca doriti sa folositi alte software-uri comercializate separat pentru redare sau editare, asigurati-va ca sunt compatibile cu formatul MOV. Pentru detalii, consultati furnizorul de software.









Redarea imaginilor.

Apasati butonul < >> pentru a afisa imaginea.

Selectati un film.

- Apasati tasta < ◀►> pentru a selecta imaginea.
- In timpul afisarii unei singure imagini, simbolul < 2 SEI > afisat in coltul din stanga sus arata ca este vorba despre un film.
- In timpul afisarii index, perforatiile din partea stanga a imaginii indica faptul ca este vorba despre un film.

Filmele nu pot fi redate sub forma afisarii index, deci apasati butonul <©> pentru a comuta pe afisarea unei singure imagini.

Apasati < SET >.

- In cadrul afisarii unei singure imagini, apasati < (ET) >.
- Panoul pentru redarea filmelor apare in partea de jos.

Redati filmul.

- Selectati [▶] (Play), apoi apasati < 5 >.
- Incepe redarea filmului.
- Puteti pune pauza apasand < (SET) >.
- In timpul redarii unui film, puteti regla volumul sunetului rotind cadranul < 2003 >.
- Pentru mai multe detalii privind procedura de redare, consultati pagina urmatoare.



Speaker



Functie	Descrierea redarii
Sesire	Revine la afisarea unei singure imagini
Redare	Apasarea <☞> comuta intre redare si pauza.
I► Redare cu incetinitorul	Regleaza viteza redarii cu incetinitorul prin apasarea tastei <◀▶>. Viteza redarii este afisata in partea dreapta sus.
M Primul cadru	Afiseaza primul cadru al filmului
∢ll Urmatorul cadru	De fiecare data cand apasati butonul <€)>, filmul este afisat cadru cu cadru. Daca tineti apasat butonul <€)>, filmul va fi derulat cu viteza mare.
II▶ Urmatorul cadru	Cand apasati <(); , filmul va rula cadru cu cadru. daca tineti apasat <(); , va derula filmul.
H Ultimul cadru	Afiseaza ultimul cadru al filmului.
℅ Editare	Afiseaza ecranul de editare (p.164)
	Pozitia de redare
mm' ss"	Timpul de redare
ııll Volum	Puteti regla volumul emis de difuzorul incorporat (p.162), prin rotirea cadranului < 2>.

 Cu un acumulator complet incarcat LP-E8, timpul de redare continua va fi dupa cum urmeaza: La 23°C/73°F: Aprox. ** h. ** min.

-

- In timpul afisarii unei singure imagini, apasati butonul <DISP.> pentru a comuta pe afisarea informatiilor pentru fotografiere (p.173).
- Daca ati fotografiat un instantaneu in timpul filmarii, acesta va fi afisat timp de aproximativ 1 secunda in timpul redarii filmului.
- Atunci cand conectati camera la un televizor (p.167-169) pentru a reda un film, reglati sonorul de la televizor. (Rotirea cadranului < 2 > nu va regla volumul sunetului)

✗ Editarea primei si ultimei scene dintr-un film

Puteti edita prima si ultima scena dintr-un film cu increment de 1-sec.











Pe ecranul de redare al filmului, selectati [𝔅].

Va fi afisat ecranul de editare.

Specificati partea pe care doriti sa o editati.

- Selectati fie [ม□] (Incepere taiere) sau
 [□𝔄] (Sfarsit taiere), apoi apasati < ().
- Apasati < <>> pentru a vedea cadru predecesor sau urmator. Tinand apasat va derula rapid inainte cadrele.
- Dupa ce v-ati decis care parte doriti sa o editati, apasati <
 (E)>. Portiunea evidentiata cu albastru deasupra ecranului este ce va ramane.

Verificati filmul editat.

- Selectati [▶] si apasati <^(ET) > pentru a reda portiunea evidentiata in albastru.
- Pentru a schimba editarea, mergeti inapoi la pasul 2.
- Pentru a renunta la editare, selectati
 [⁴)] si apasati < (seī) >.

Salvati filmul.

- Selectati [[]], apoi apasati < ();>.
- Va aparea ecranul de salvare.
- Pentru a-l salva ca film nou, selectati [New file]. Pentru a-l salva peste filmul original, selectati [Overwrite]. Apoi apasati <
- Deoarece editarea se face in increment de 1-sec (pozitie indicata de [X]), pozitia exacta de unde filmul este editat poate sa difere usor de cea specificata.
 - Daca nu exista spatiu suficient pe card, [New file] nu poate fi selectat.
 - Mai multe functii de editare sunt disponibile cu ajutorul software-ului ZoomBrowser EX/ ImageBrowser (furnizat).

MENU Redarea automata a imaginii (slide show)

Puteti reda imaginile de pe cardul de memorie in mod automat slide show.



Numar de imagini pentru redatre



Select date		
02/28/2010	6	102-0001
03/05/2010	28	ALL DES
03/11/2010	12	and the second second
		102-0012
		195.0
		100.010.0

Selectati [Slide show].

 In fereastra [], selectati [Slide show], apoi apasati <sr)>.

Selectati imaginile pe care doriti sa le redati.

- Apasati tasta < ▲▼ > pentru a selecta simbolul meniului din partea de sus, apoi apasati <@>>. Apasati tasta < ▲▼ > pentru a selecta unul din urmatoarele: [□All images/ Date/ '栗 Movies/ ✿ Stills]. Apoi apasati <@>.
- Daca ati selectat [III Date], apasati butonul <DISP.> in timp ce
 - < DISP. 🖓 > este afisat stralucitor.
- Apare ecranul [Select date]. Apasati tasta < ▲ > pentru a selecta data, apoi apasati < ()>.

Functie	Descrierea redarii		
Toate	Vor fi redate toate imaginile si filmele de pe card.		
Date	Vor fi redate imaginile si filmele de la data selectata.		
PR Filme	Vor fi redate numai filmele de pe card.		
Fotografii	Vor fi redate numai fotografiile de pe card.		



Setati timpul de redare si optiunile pentru repetare.

- Apasati tasta <▲V > pentru a selecta [Set up], apoi apasati <☞)>.
- Pentru fotografii setati optiunile [Display time] si [Repeat], apoi apasati butonul <MENU>.

[Display time]

Slide show	
Display time	▶1 sec.
	2 sec.
	3 sec.
	5 sec.
	10 sec.

Slide show	_
Repeat	€nable
	Disable



Porniti slide show-ul.

- Apasati tasta < ▲▼ > pentru a selecta [Start], apoi apasati < ()).
- Dupa ce [Loading image...] este afisat pentru cateva secunde, slide show-ul va porni.

lesirea din slide show.

- Pentru a iesi din slide show si a reveni la ecranul pentru setari, apasati butonul <MENU>.
- Pentru a pune pauza in slide show, apasati <^(E)>.In timpul pauzei semnul
 [II] va fi afisat in partea din stanga sus a imaginii. Apasati <^(E)> din nou pentru a relua slide show-ul.
 - In timpul redarii automate puteti apasa butonul <DISP.> pentru a schimba formatul afisarii fotografiei.
 - In timpul redarii unui film puteti regla volumul sunetului rotind <20%
 - In timpul pauzei, puteti apasa < ◀ ► > pentru a viziona alta imagine.
 - In timpul slide show-ului, functia de oprire automata nu functioneaza.
 - Timpul de afisare variaza in functie de imagine.
 - Pentru a viziona slide show-ul pe televizor, consultati paginile 167-169.

Vizionarea imaginilor pe televizor

Puteti viziona imaginile si pe televizor. Opriti camera si televizorul inainte de a conecta sau deconecta cablul.

- * Reglati volumul sunetului filmului de pe televizor.
- * In functie de monitorul televizorului este posibil ca o parte din imagine sa fie taiata.

Vizionarea pe televizoare (High-Definition)

Este necesar cablul HDMI HTC-100 (vandut separat).





Conectati cablul HDMI la camera.

- Conectati cablul HDMI la terminalul <HDMI OUT > al camerei.
- Cu semnul < HDMI MINI> in fata camerei, introduceti-l in aparat.

Conectati cablul HDMI la televizor.

- Conectati cablul HDMI in portul HDMI IN al televizorului.
- Porniti televizorul si comutati TVul pe sursa video de intrare corespunzatoare portului conectat.



Setati comutatorul de pornire al camerei pe <ON>.

Apasati butonul < ►>.

- Imaginea va aparea pe TV (Nimic nu va fi afisat pe ecranul LCD al camerei)
- Imaginea va fi afisata la rezolutia optima a televizorului automat.
- Prin apasarea butonului <DISP.>, puteti schimba formatul de afisare.
- Pentru a reda filme, vezi pag 162.

- Nu conectati altceva in terminalul de iesire <HDMI OUT > al camerei. Se poate strica.
 - Unele televizoare nu pot afisa imaginile inregistrate. In acest caz, folositi cablul AV furnizat pentru a conecta camera la televizor.
 - Terminalele < A/V OUT/DIGITAL > si < HDMI OUT > ale camerei nu pot fi utilizate simultan.

Pentru televizoarele HDMI CEC

Cand un TV compatibil cu HDMI CEC* este conectat la camera cu ajutorul cablului HDMI, puteti folosi telecomanda televizorului pentru operatiunile de redare.

* O functie care va permite sa controlati echipamente HDMI multiple cu ajutorul telecomenzii.



Selectati [Ctrl over HDMI].

- In meniul []: selectati [Ctrl over HDMI], apoi apasati
 (ET) >. Selectati [Enable], apoi apasati < (ET) >.
- Cand camera este conectata la un TV, acesta va trece automat pe portul HDMI conectat la camera. Cand apasati butonul < >, al camerei, puteti folosi telecomanda televizorului pentru operatiunile de redare.

Selectati imaginea.

- Indreptati telecomanda spre TV si apasati butonul ←/→ pentru a selecta imaginea. Apoi apasati butonul Enter.
- Va aparea meniul. Meniul afisat difera pentru redarea pozelor si a filmelor.
- Apasati butonul ←/→ pentru a selecta o optiune, apoi apasati butonul Enter.
- Pentru slide show, apasati butonul telecomenzii 1/1 pentru a selecta o optiune, apoi apasati Enter.
- Selectati [Return] si apoi apasati butonul Enter. Meniul va disparea si puteti folosi butonul ←/→ pentru a selecta o imagine.

- Unele televizoare va solicita sa activati mai intai conexiunea HDMI CEC.
 Pentru detalii, consultati manualul de utilizare al televizorului.
 - Unele televizoare, chiar compatibile cu HDMI CEC, pot sa nu functioneze. In acest caz, setati optiunea [코[:] Ctrl over HDMI] din meniu pe [Disable],si folositi controalele camerei pentru operatiunile de redare.

Vizionarea pe televizoare Non-HD (Hi-Definition)







Conectati cablul AV furnizat la camera.

- Conectati cablul video la terminalul <**A/V OUT/DIGITAL**>.
- Cu logo-ul <Canon> de pe mufa orientat inspre spatele camerei, introduceti-o in terminalul <A/V OUT/DIGITAL>.
- Conectati cablul video la televizor.
- Conectati cablul video la terminalele video IN si audio IN ale televizorului.

Porniti televizorul si comutati intrarea video a televizorului pentru a selecta terminalul conectat.

Setati comutatorul de alimentare pe pozitia <ON>.

Apasati butonul < ►>.

- Imaginea va apare pe ecranul televizorului. (Nu va fi afisat nimic pe monitorul LCD al camerei.)
- Pentru a reda filmele, consultati pagina 162.
- Nu utilizati nici un altfel de cabul inafara celui furnizat. Este posibil ca imaginile sa nu fie afisate daca folositi alt cablu.
- Daca formatul sistemului video nu se potriveste cu cel al televizorului, imaginile nu vor fi afisate corespunzator. Setati corect formatul sistemului video cu ajutorul [[•] Video system].

🔄 Protejarea imaginilor

Aceasta functie previne stergerea accidentala a imaginii.

51 51 51 51 51 61 61 61 1 0152 81	4
Protect images	
Rotate	
Erase images	
Print order	
Slide show	

Image protect icon



Selectati [Protect images].

- In fereastra [], selectati [Protect images], apoi apasati < (E)>.
- Apare ecranul pentru setarea protectiei.

Selectati imaginea si protejati-o.

- Apasati tasta < ◀► > pentru a selecta imaginea care urmeaza sa fie protejata, apoi apasati < (€)>.
- Atunci cand o imagine este protejata, semnul < -> va apare pe ecran.
- Pentru a anula protectia imaginii apasati butonul <
) din nou. Simbolul <
) dispare.
- Pentru protejarea unei alte imagini reluati pasul 2.
- Pentru a iesi din meniul pentru protejarea imaginii, apasati butonul <MENU>. Meniul reapare.

Daca formatati cardul (p.42), vor fi sterse si imaginile protejate.

- Dupa ce o imagine a fost protejata, aceasta nu mai poate fi stearsa folosind functia de stergere a camerei. Pentru stergerea unei imagini protejate trebuie mai intai sa anulati protectia.
 - Daca stergeti toate imaginile (p. 172), vor ramane numai imaginile protejate. Aceasta functie este utila atunci cand doriti sa stergeti deodata toate imaginile de care nu mai aveti nevoie.

m Stergerea imaginilor

Puteti sterge imaginile una cate una sau puteti sterge deodata toate imaginile de pe cardul de memorie. Imaginile protejate (p. 170) nu vor fi sterse.

Dupa ce o imagine a fost stearsa, aceasta nu mai poate fi recuperata. Asigurati-va ca nu mai aveti nevoie de imagine inainte de a o sterge. Pentru a preveni stergerea accidentala a imaginilor importante, protejati-le. Stergerea unei imagini I + L va sterge atat imaginea RAW cat si imaginea JPEG.

Stergerea unei singure imagini



Redati imaginea care urmeaza sa fie stearsa.

- Apasati butonul < m>.
- In partea de jos a ecranului apare meniul de stergere.



Stergeti imaginea.

Selectati [Erase], apoi apasati < (ET) >. Imaginea afisata va fi stearsa.

MENU Marcarea imaginilor $\langle \sqrt{\rangle}$ pentru a fi sterse deodata

Prin marcarea imaginilor pentru stergere, puteti sterge mai multe imagini deodata.

515151 51516161 516151
Protect images
Rotate
Erase images
Print order
Slide show

Selectati [Erase images].

 In fereastra [], selectati [Erase images], apoi apasati < (SET) >.







Selectati [Select and erase images].

- Selectati [Select and erase images], apoi apasati < (set) >.
- Apare o imagine.
- Apasati butonul < ➡·Q > pentru a afisa cate trei imagini deodata. Pentru a reveni la afisarea unei singure imagini, apasati butonul < Q >.

Selectati imaginile care urmeaza sa fie sterse.

- Selectati imaginile care urmeaza sa fie sterse si apasati tasta < AV >.
- Simbolul <√> va fi afisat in partea dreapta sus.
- Pentru a sterge si alte imagini, repetati pasul 3.

Stergeti imaginile.

- Apasati butonul < m

- Selectati [OK], apoi apasati < SET >.
- Imaginole selectate vor fi sterse.

MENU Stergerea tuturor imaginilor de pe card

Puteti sterge toate imaginile de pe card deodata. Cand meniul [**D**^{*} **Erase images**] este setat pe [**All images on card**], toate imaginile de pe card vor fi sterse.

DISP. Afisarea informatiilor despre fotografiere

Atunci cand apasati butonul <DISP.> in timpul redarii unei singure imagini, puteti schimba afisarea informatiilor pentru fotografiere. Mai jos sunt afisate detaliat informatiile despre fotografiere.



- * Cu imaginile A + L, este afisat fisierul cu dimensiunea L.
- * In cazul filmelor vor fi afisate simbolurile <*栗/艸>, formatul de inregistrare <ໝ>, marimea inregistrarii <//[//紀0.5, si numarul de cadre pe secunda <//[/[/[/]]> Timpul de expunere si diafragma nu vor fi afisate.
- * Pentru fotografiile facute in timpul filmarii, va fi afisat < μ >.

Despre alerta de supraexpunere

Atunci cand sunt afisate informatiile despre fotografiere suprafetele supraexpuse vor clipi. Pentru a obtine mai multe detalii in cadrul suprafetelor expuse, setati compensarea expunerii pe o valoare negativa si fotografiati din nou.

Despre histograma

Histograma pentru stralucire arata nivelul de distributie a expunerii si luminozitatea generala. Histograma RGB este utila pentru verificarea saturatiei culorii si gradatiei. Afisarea poate fi comutata cu meniul [**D**[±] **Histogram**].

Afisare [Brightness]

O histograma este un grafic care indica distributia stralucirii imaginii. Axa orizontala indica nivelul de stralucire (mai intunecat pe partea stanga si mai stralucitor pe partea dreapta), in timp ce axa verticala indica numarul de pixeli existenti pentru fiecare nivel de stralucire. Cu cat sunt mai multi pixeli pe stanga, cu atat este imaginea mai intunecata. Si cu cat sunt mai multi pixeli spre partea dreapta, cu atat este imaginea mai stralucitoare. Daca sunt mai multi pixeli pe stanga,

detaliul de umbra se va pierde. lar daca sunt mai

Exemple de histograme



multi pixeli pe dreapta, se vor pierde detaliile de luminozitate. Tonurile dintre acestea vor fi reproduse. Cu histograma imaginii puteti verifica cat de corecta sau asimetrica este expunerea si cat de bogata este gama totala de tonuri.

Afisare [RGB]

Histograma este un grafic care arata distributia stralucirii imaginii pentru fiecare culoare primara (RGB adica rosu, albastru si verde). Axa orizontala indica nivelul de stralucire (mai intunecat pe partea stanga si mai stralucitor pe partea dreapta), in timp ce axa verticala indica numarul de pixeli existenti pentru fiecare nivel de stralucire al fiecarei culori. Cu cat sunt mai multi pixeli pe stanga, cu atat este imaginea mai intunecata si culoarea mai putin proeminenta. Si cu cat sunt mai multi pixeli spre partea dreapta, cu atat este imaginea mai densa. Daca sunt mai multi pixeli pe stanga, detaliul de culoare se va pierde. Iar daca sunt mai multi pixeli pe dreapta, culoarea va fi prea saturata si fara detalii. Cu histograma RGB imaginii puteti verifica saturatia culorii, gradualitatea si biasul balansului de alb.

Printarea imaginilor

Printarea (p.176) Puteti conecta camera direct la o imprimanta pentru a printa imaginile de pe card. Camera este compatibila cu " PictBridge" care este standardul pentru printarea directa.

• Digital Print Order Format (DPOF) (p.185) DPOF (Digital Print Order Format) este un standard pentru instructiunile de printare de pe card cum ar fi selectia imaginilor, numarul de copii, etc. In acest fel aveti posibilitatea sa printati multiple imagini deodata sau sa dati ordinul de printare unui laborator foto.

Pregatirea pentru printare

Realizati intreaga procedura de printare directa de pe camera foto in timp ce priviti monitorul LCD.

Conectarea camerei foto la imprimanta



Setati comutatorul de alimentare al camerei pe pozitia <OFF>.





Setati imprimanta.

• Pentru detalii consultati manualul de instructiuni al imprimantei.

Conectati camera la imprimanta.

- Utilizati cablul furnizat odata cu camera foto.
- Cand conectati mufa cablului la terminalul < A/V OUT/DIGITAL > de pe camera, semnul <-↔ > de pe mufa cablului trebuie sa fie orientat inspre partea din fata a camerei.
- Pentru conectarea imprimantei, consultati manulalul imprimantei.



Porniti imprimanta.

Setati comutatorul de alimentare al camerei pe <ON>.

In cazul unor imprimante se poate auzi un beep.



Pregatirea pentru printare.

- Apasati butonul < >>.
- Va fi afisata imaginea iar semnul > va apare in partea stanga sus pentru a indica faptul ca imprimanta este conectata.

- Filmele nu pot fi printate.
- Camera nu poate fi utilizata cu imprimante compatibile numai cu CP Direct sau Bubble Jet Direct.
- Atunci cand conectati camera la imprimanta, nu folositi alt cablu decatcel de interfata furnizat.
- In cazul in care este emis un sunet lung la pasul nr. 5, aceasta indica faptul ca exista o problema cu imprimanta PictBridge. Pentru a identifica problema, efectuati urmatoarele:

1. Apasati butonul < > pentru redarea imaginii.

2. Apasati < SET >.

3. Din meniul de setare al imprimantei, selectati [Print].

Mesajul de eroare va fi afisat pe ecranul LCD (p.184).

- Daca utilizati bateria pentru alimentarea camerei, asigurati-va ca este complet incarcata. Cu o baterie complet incarcata LP-E8 este posibila printarea pana la aproximativ ** ore.
 - Inainte de a deconecta cablul, opriti imprimanta si camera. Scoateti cablul tinand de mufa, nu de cablu.
 - Pentru imprimarea directa se recomanda folosirea Kit-ului cu adaptor ACK-E8 (comercializat separat).

Printarea

Afisarea pe ecran si optiunile de setare difera in functie de imprimanta. Unele setari ar putea sa nu fie active. Pentru detalii, consultati manualul imprimantei dumneavoastra.



Selectati imaginea ce urmeaza a fi imprimata.

- Verificati daca simbolul < ? > este afisat in partea din stanga sus a ecranului I CD.
- Rotiti ecranul < <> pentru a selecta imaginea ce urmeaza a fi printata.



Apasati <⊛r)>.

Apare meniul de setare a printarii.

Ecran setari pentru printare



Seteaza efectele de printare (p.180). Seteaza printarea datei sau numarului de fisier pe on sau off. Seteaza cantitatea pentru printare. Seteaza aria de decupare (p.183). Seteaza dimensiunile hartiei, tipul si prezentarea. Revenire la pasul 1. Inceperea printarii.

Vor fi afisate dimensiunea hartiei, tipul si prezentarea pe care le-ati setat.

* In functie de imprimanta, anumite setari precum imprimarea datei, a numarului de fisier si taierea pot fi indisponibile.



Selectati [Paper settings].

- Selectati [Paper settings], si apasati <(SET)>.
- Apare meniul de setare a hartiei.

Setarea dimensiunii hartiei

Ŋ	J	Ð	Paper size
9x13	3cm		i i
13x1	18cm		
10x1	14.8cm		
Cred	litCard		

Setarea tipului de hartie

Ŋ	J	D)	Paper type
Photo			
Fast photo			
Default			

- Selectati dimensiunea hartiei introduse in imprimanta si apoi apasati < (ET) >.
- Apare meniul de setare a tipului hartiei.
- Selectati tipul hartiei introduse in imprimanta si apoi apasati < (ET)>.
- Atunci cand utilizati o imprimanta Canon si hartie Canon, cititi manualul de instructiuni al imprimantei pentru a verifica ce tipuri de hartie pot fi utilizate.
- Apare meniul de setare a prezentarii hartiei.

🖳 Setarea dimensiunii hartiei

9 🕽 🗊	Page layout
Bordered	
Borderless	
Bordered 1	
Default	

- Selectati dimensiunea hartiei introduse in imprimanta si apoi apasati < (ET) >.
- Apare meniul de setare a tipului hartiei.

Cu margini	Imaginea printata va avea margini albe de-a lungul muchiilor.
Fara margini	Imaginea printata nu va avea margini. Daca imprimanta dumneavoastra nu poate imprima poze fara margini, imaginea printata va avea margini.
Cu margini 🚹	Informatiile de fotografiere* vor fi imprimate pe margine pentru printuri cu dimensiunea 9x13cm si mai mari.
Pana la xx	Optiunea de printare a 2, 4, 8, 9, 16 sau 20 de copii ale aceleiasi imagini pe o singura hartie
Pana la20 🚹 Pana la35 🗔	Pe hartie de dimensiune A4 / Letter,vor fi printate 20 sau 35 imagini thumbnail cu ordine DPOF. • [20-up]] vor avea imprimate si informatiile* despre fotografiere.
Setare initiala	Asezarea in pagina difera in functie de tipul imprimantei sau setarile acesteia.

* Din datele Exif vor fi imprimate numele camerei foto, numele obiectivului, modul de fotografiere, timpul de expunere, diafragma, volumul compensarii expunerii, sensibilitatea ISO, balansul de alb, etc.



Setarea efectelor de printare.

- Setati in cazul in care doriti acest lucru. Daca nu este nevoie sa setati efecte de printare, treceti la pasul 5.
- Este posibil ca afisajul pe ecran sa difere in functie de imprimanta.
- Selectati optiunea din partea dreapta sus a ecranului, apoi apasati < (ET) >.
- Selectati efectul de printare dorit, apoi apasati < (ET) >.
- Daca simbolul < ≡> este afisat langa
 DISP.>, puteti deasemenea regla efectul de printare (p.182).

Simbol	Descriere
🕾 Pornit	Imaginea va fi printata in conform culorilor standard ale imprimantei. Datele de imagine Exif sunt utilizate pentru a face corectii automate.
🗠 Oprit	Nu va fi efectuata nici o corectie automata.
⊡ Vii	Imaginea va fi printata cu saturatie mare a culorii pentru a produce nuante vii de verde si albastru.
⊠NR	Zgomotul imaginii este redus inainte de printare.
B/W B/W	Printeaza alb si negru cu negru intens.
B/W Tonuri reci	Printeaza alb si negru cu tonuri reci de negru.
B/W Tonuri calde	Printeaza alb si negru cu tonuri calde de negru galbui.
🗅 Natural	Nu va fi efectuata nici o corectie automata si vor fi retinute culoarea naturala si contrastul.
C Natural M	Caracteristicile pentru printare sunt aceleasi ca la setarea "Natural". Totusi, acesta setare permite regarea cu finete mai mare a printarii.
ি Setare initiala	Printarea difera in functie de imprimanta. Pentru detalii, consultati manualul de instructiuni al imprimantei.

* Cand schimbati efectele de printare, puteti sa vizualizati imaginea noua in partea stanga sus. Imaginea printata poate arata usor diferit de imaginea afisata care reprezinta numai o aproximare. Acest lucru este valabil si pentru [Brightness] si [Adjust levels] de la pagina 182.






-

Setarea imprimarii datei si numarului de fisier

- Setati daca este necesar.
- Selectati < (2)>, apoi apasati < (5)>.
- Selectati dupa cum doriti, apoi apasati <
 sei>.

Setati numarul de copii.

- Setati daca este necesar.
- Selectati <), apoi apasati <).
- Setati numarul de copii, apoi apasati
 (set)>.

Incepeti printarea.

• Selectati [Print], apoi apasati < (ET) >.

- Cu ajutorul meniului de prinare usoara, puteti printa o a doua imagine folosind aceleasi setari. Trebuie doar sa selectati imaginea sau sa apasati butonul <∆> care lumineaza in albastru. In modul de printare usoara, numarul de copii va fi intotdeauna 1 (nu puteti seta numarul de copii). Deasemenea, nu poate fi facuta decuparea (p.183).
 - Setarea de [Default] pentru efectele de printare precum si alte optiuni sunt setarile de baza ale imprimantei asa cum sunt prezentate de catre producatorul acesteia. A se vedea manualul de instructiuni al imprimantei pentru a vedea care sunt setarile de baza [Default].
 - In functie de dimensiunea fisierului si calitatea de inregistrare a imaginii, poate dura un timp pana cand printarea incepe, dupa ce ati selectat [Print].
- Daca a fost aplicata corectia imaginii (p.183) va dura mai mult pana la inceperea printarii.
- Pentru a opri printarea, apasati < (ET) > in timp ce este afisat [Stop], apoi selectati [OK].
- Daca executati [Clear all camera settings] (p.144), toate setarile revin la valorile initiale.

Reglarea efectelor de printare



La pasul 4 de la pagina 180, selectati efectul de printare. Cand este afisat simbolul <≣> langa < DISP,>, apasati butonul <DISP,>. Puteti regla apoi efectul de printare. Ceea ce poate fi reglat si ceea ce este afisat va depinde de selectia facuta la pasul 4.

Luminozitatea

Luminozitatea imaginii poate fi reglata.

Reglarea nivelurilor

Cand selectati [**Manua**], puteti schimba distributia histogramei si regla luminozitatea si contrastul imaginii.

Cu ecranul pentru reglarea nivelurilor afisat, apasati butonul <DISP.> pentru a schimba pozitia <1>. Apasati tastele <4>> pentru a regla liber nivelul de umbra (0 - 127) sau de luminozitate (128 - 255).



Mai luminos

Eficient in cazul iluminarii din spate a subiectului cand acesta poate avea fata intunecata. Cand este setat **[On]** fata va fi luminata pentru printare.

Corectia ochilor rosii.

Eficient in cazul fotografierii cu blit in care ochii subiectului sunt rosii. Cand este setat [**On**] ochii rosii vor fi corectati pentru printare.

- Efectele [Stightener] si [Red-eye corr.] nu vor fi afisate pe ecran.
 - Cand selectati [Detail set.], puteti regla [Contrast], [Saturation], [Color tone], si [Color balance]. Pentru a regla [Color balance], utilizati < \$>.
 B este pentru albastru, A pentru bej, M pentru purpuriu si G pentru verde. Va fi corectata culoarea in directia respectiva.
 - Daca selectati [Clear all], toate setarile pentru efectele de printare vor fi readuse la valorile initiale.

Decuparea imaginii



Puteti decupa imaginea si puteti printa doar portiunea decupata a acesteia ca si cum imaginea ar fi fost recompusa. **Efectuati decuparea chiar inaintea printarii.** Daca setati mai intai decuparea iar apoi setati imaginea printata, este posibil sa trebuiasca sa setati din nou decuparea.

1 In ecranul cu setari pentru decupare, selectati [Trimming].

2 Setati dimensiunea cadrului pentru decupare, pozitia si aspectul.

 Va fi printata zona din interiorul cadrului de selectare. Aspectul cadrului pentru decupare poate fi schimbat cu [Paper settings].

Schimbarea dimensiunii cadrului de selectare

Apasand butonul $< \mathfrak{Q} >$ sau $< \mathbf{E} \cdot \mathfrak{Q} >$, dimensiunea marginii de selectare se schimba. Cu cat cadrul de selectare este mai mic, cu atat imaginea este marita mai mult.

Deplasarea cadrului de selectare

Apasati butonul < +> pentru a deplasa cadrul de selectare pe vericala sau pe orizontala. Deplasati cadrul de selectare pana cand acesta acopera zona dorita a imaginii.

Rotirea imaginii

De fiecare data cand apasati butonul <DISP.> cadrul pentru decupare va comuta intre orientarea vericala si cea orizontala. Acest lucru va permite sa creati o imagine orientata vertical dintr-o imagine orizontala.

Corectia pentru inclinarea imaginii

Rotind cadranul < \bigotimes >, puteti regla inclinarea imaginii sub un unghi de ±10 in pasi de 0.5 grade. Cand reglati inclinarea imaginii, simbolul < \bigotimes > de pe ecran devine albastru.

3 Apasati <

Reapare meniul pentru setarile de printare.

In stanga sus puteti vedea zona decupata din imagine.

- In functie de imprimanta, zona de selectare este posibil sa nu fie printata conform specificatiilor dumneavoastra.
 - Cu cat zona de selectare este mai mica, cu atat imaginea va parea mai granulata.
 - In timpul decuparii imaginii, urmariti monitorul LCD al camerei. Daca urmariti imaginea pe un ecran TV, cadrul de selectare ar putea sa nu fie afisat cu precizie.

Remedierea erorilor de printare

In cazul in care ati remediat o eroare de imprimare (lipsa cerneala, hartie, etc.) si selectati [**Continue**] pentru a relua printarea insa aceasta nu este reluata, actionati butoanele imprimantei pentru a relua printarea. Pentru detalii, a se vedea manualul de instructiuni al imprimantei.

Mesaje de eroare

In cazul in care apare o problema in cursul printarii, va aparea un mesaj de eroare pe afisajul LCD al camerei. Apasati < () > pentru a opri printarea. Dupa rezolvarea problemei, reluati printarea. Pentru detalii referitoare la rezolvarea unei probleme a imprimantei, consultati manualul de instructiuni al imprimantei.

Eroare de hartie

Verificati daca hartia este bine incarcata in imprimanta.

Eroare de cerneala

Imprimanta nu mai are cerneala sau rezervorul de cerneala uzata este plin.

Eroare Hardware

Verifi cati daca exista alte probleme in afara de cele legate de hartie sau de cerneala.

Eroare Fisier

Imaginea selectata nu poate fi imprimata prin PictBridge. Este posibil ca imaginile capturate cu o alta camera sau imaginile editate cu un computer sa nu fie printabile.

Ordinul de printare in format digital (DPOF)

Setati tipul printului, imprimarea datei si a numarului de fisier. Setarile pentru printare vor fi aplicate tuturor imaginilor cu ordin de printare. (Nu pot fi setate individual pentru fiecare imagine.)



		Standard		Printeaza o imagine pe o foaie.	
Tip print		Index		Multiple imagini thumbnail sunt printate pe o foaie.	
np print		Ambele		Printeaza in ambele feluri standard si index.	
Data	Pornit			mprima data inregistrarii.	
Dala	Oprit				
Numar	Por	Pornit		mprima numarul de fisier.	
fisier	Oprit [On]				

႔ lesiti din meniu.

- Apasati butonul <MENU>.
- Reapare meniul pentru ordinul de printare.
- Apoi, selectati [Sel.Image] sau [All image] pentru a selecta imaginile care urmeaza sa fie printate.
- Chiar daca [Date] si [File No.] sunt pe [On], data sau numarul de fisier este posibil sa nu poata fi printate, in functie de setarea tipului de printare si de tipul imprimantei.
 - Atunci cand printati folosind DPOF trebuie sa folositi cardul de memorie ale carui specificatii de printare au fost deja setate. Acesta nu va functiona daca extrageti doar imagini de pe cardul de memorie si incercati sa le printati.
 - Unele imprimante si laboratoare foto compatibile DPOF pot sa nu permita printarea fotografiilor conform specificatiilor dumneavoastra. In cazul in care se intampla acest lucru cu imprimanta dumneavoastra, consultati manualul de instructiuni al imprimantei, sau verificati la laboratorul foto compatibilitatea atunci cand comandati fotografii.
 - Nu introduceti in aparatul foto un card de memorie ale carui specificatii de printare au fost deja setate de la o alta camera si apoi incercati sa setati specificatiile de printare. Comanda de printare ar putea sa nu functioneze sau ar putea fi rescrisa. De asemenea, in functie de tipul de imagine, poate sa nu fie posibila realizarea printarii.

Imaginile RAW si filmele nu pot fi selectate pentru a fi printate cu ordin de printare.
 In cazul printurilor [Index], [Date] si [File No.] nu pot fi setate pe [On] in acelasi timp.

Realizarea ordinului pentru printare

Selectarea imaginii

Print orde		
Standard		7 prints
📰 Index		2 images
Date		On
File No.		Off
Sel.Image	All image	Set up
		CE UNEM

D 2: 🗆	7 🖽
Cantitate	
Numar de imagin	i selectate

Semn bifat Semn index

All image

Selectati si marcati pe rand cu ordin de printare imaginile. Apasati butonul < ⊡·☉>. pentru a afisa cate trei imagini. Pentru a reveni la afisarea unei singure imagini, apasati butonul < ☉>. Dupa completarea ordinului de printare, apasati butonul <MENU> pentru a salva ordinul de printare pe card.

[Standard] [Both]

Apasati < ▲▼ > pentru a seta numarul de copii le imaginii afisate.

[Index]

Apasati < ▲▼ > pentru a bifa casuta < √ > iar imaginea afisata va fi inclusa in indexul pentru printare.

Daca ati selectat [**Mark all on card**], va fi dat un ordin de printare pentru cate o copie a tuturor imaginilor de pe card. Daca selectati [**Clear all on card**], ordinul de printare pentru toate imaginile de pe card va fi anulat.



 Imaginile RAW nu vor fi incluse in ordinul de printare chiar daca selectati Clear all.

 Atunci cand utilizati o imprimanta PictBridge nu includeti in ordinul de printare mai mult de 400 imagini. Daca specificati mai mlte imagini, este posibil ca nici una sa nu fie printata.

Printare directa cu DPOF

7 prints 2 images
On Off
Set up

Cu o imprimanta PictBridge puteti printa cu usurinta imagini DPOF.

1 Pregatire pentru printare.

- Vezi pagina 176. Urmati procedura "Conectarea aparatului foto la imprimanta" pana la pasul 5.
- 2 In fereastra [되], selectati [Print order].

3 Selectati [Print].

 [Print] va fi afisat numai in cazul in care aparatul este conectat la imprimanta si este posibila tiparirea.

4 Setati [Paper settings]. (p.178)

• Setati efectele pentru tiparire (p.180) dupa cum este necesar.

5 Selectati [OK].

- Inainte de printare setati dimensiunea hartiei.
 - Unele imprimante nu pot imprima numarul de fisier.
 - Daca este setata optiunea [Bordered], in functie de imprimanta, este posibila tiparirea pe margine a datei.
 - Data poate fi deschisa la culoare in cazul in care este tiparita pe un fundal sau pe o margine deschisa
- In meniul [Adjust levels], [Manual] nu poate fi selectat.
 - In cazul in care ati interupt procesul de tiparire si doriti sa continuati tiparirea imaginilor ramase, selectati [Resume]. Tiparirea nu va fi continuata in cazul in care intrerupeti tiparirea si efectuati una dintre urmatoarele operatiuni:
 - Inainte de continuarea tiparirii, modificati setarile corespunzatoare comenzii de tiparire sau stergeti o imagine care urma sa fie tiparita.
 - In cazul printarii index, schimbati setarile corespunzatoare hartiei inainte de continuarea tiparirii.
 - · La oprirea tiparirii, spatiul ramas pe card era redus.
 - Daca apare o problema in timpul printarii, consultati pagina 184.

Personalizarea Camerei

Cu ajutorul functiilor personalizate puteti peronaliza diferite functii ale camerei pentru a se potrivi preferintelor Dvs. Aceaste functii pot fi setate si utilizate numai in modurile din Zona Creativa.



MENU Setarea functiilor personalizate *





1:1/2-stop

C.Fn I: 123456

Selectati [Custom Functions (C.Fn)].

 In fereastra [
 ^f:], selectati [Custom Functions (C.Fn)], apoi apasati <
 ^(cr)>.

Selectati numarul functiei personalizate.

 Apasati tasta < ◀ > pentru a selecta numarul functiei personalizate, apoi apasati <(€)>.

Schimbati setarea dupa cum doriti.

- Apasati tasta < A > pentru a selecta setarea (numarul), apoi apasati < (ser)>.
- Repetati pasii 2 si 3 daca doriti sa setati si alte functii personalizate.
- In partea de jos a ecranului, setarile pentru functia personalizata curenta sunt indicate sub numele respectivei functii.



lesiti din setare.

- Apasati butonul <MENU>.
- Reapare ecranul pentru pasul 1.

Stergerea tuturor functiilor personalizate

In meniul [**Y**: Clear settings], selectati [Clear all Custom Func. (C.Fn)] a sterge toate functiile personalizate (p.144).

Functii personalizate

C.Fn I: Expunere

1	Increment nivel expunere	
2	Expansiune ISO	p.192
3	Viteza de sincronizarea a blitului in mod Av	

Fotografie	re LV
0	
0	
0	

* Setarea C.Fn I -1 se aplica si filmarii.

C.Fn II: Imagine

4	Reducerea zgomotului expunerilor lungi		0
5	Reducerea zgomotului pentru sensibilitati ISO mari	p.193	0
6	Prioritate tonuri supraexpunere	p.194	0

C.Fn III: Autofocalizare/Drive

7	Declansarea razei de asistenta AF	p.194	0
8	Blocare oglinda	p.195	

C.Fn IV: Operatiuni/Altele

9	Buton de declansare/buton AF pornita	p.195	0
10	Assignare buton SET	n 196	
11	Afisare LCD cu alimentarea pornita	p.150	0
12	Adaugare date decizie originala	p.197	0

Functiile personalizate ale caror numere sunt afisate in gri nu pot fi utilizate in cadrul fotografierii Live View si/sau filmarii (setarile sunt dezactivate)

MENU Setarea functiilor personalizate *

Functiile personalizate sunt organizate in patru grupe bazate pe tipul functiei: C.Fn I: Expunere, C.Fn II: Imagine, C.Fn III: Autofocalizare/Drive, C.Fn IV: Operatiuni/Altele.

C.Fn I: Expunere

C.Fn-1 Incrementul setarii sensibilitatii ISO

0: 1/3-stop

1: 1/2-stop

Seteaza incrementul in pasi de 1/2 pentru timpul de expunere, diafragma, compensarea expunerii, AEB, compensarea expunerii cu blit etc. Este utila atunci cand doriti sa controlati expunerea in pasi crescatori mai putin fini de 1/3.

Nivelul expunerii va fi afisat in vizor si pe monitorul LCD asa cum se arata mai jos.

C.Fn-2 Expansiune ISO

0: Oprit

1: Pornit

Activeaza ISO 6400 si "H" (echivalent ISO 12800).

C.Fn-3 Sincronizarea blitului in modul AV

0: Auto

Viteza de sincronizare a blitului este setata automat in intervalul 1/200 sec. - 30 sec. pentru a se potrivi luminozitatii scenei.

1: 1/200-1/60 sec. auto

In modul prioritate diafragma AE pentru fotografierea cu blit, setati aceasta optiune pentru a preveni setarea automata a unei viteze mici de sincronizare a blitului in conditii de iluminare slaba. Functia este eficienta cand doriti sa minimalizati tremurul camerei. Totusi, in timp ce subiectul este expus corespunzator fundalul iese intunecat.

2: 1/200 sec. (fixat)

Viteza de sincronizare a blitului este fixata la 1/200 sec. Previne cu mai multa eficienta estomparea subiectului si t remurul camerei decat setarea 1. Totusi, fundalul va fi mai intunecat decat cu setarea 1.

Cand este setat 1 sau 2, sincronizarea de mare viteza nu poate fi folosita cu un blit extern.

C.Fn II: Imagine

C.Fn-4 Reducerea zgomotului expunerilor lungi

0: Oprit

1. Pornit

Pentru expuneri de 1 secunda sau mai lungi, reducerea zgomotului este realizata automat daca este detectat zgomotul tipic pentru expunerile lungi. Aceaste setare [Auto] este eficienta in cele mai multe cazuri.

2: Pornit

Reducerea zgomotului se realizeaza pentru taoate expunerile de 1 secunda sau mai lungi. Setarea [On] poate fi eficienta in cazul zgomotului care nu poate fi detectat sau redus cu setarea [Auto].

 Dupa fotografierea imaginii, procesul de reducere a zgomotului poate dura tot atata timp ca expunerea. Nu puteti fotografia pana cand nu se incheie procesul de reducere a zgomotului.

- Cu sensibilitate ISO1600 si mai mare, zgomotul poate fi mai pronuntat cu setarea 2 decat cu setarea 1 si 2.
- Cu setarea 2, daca utilizati o expunere lunga in cadrul fotografierii Live View, va fi afisat. "BUSY" si nu va fi afisata nici o imagine Live in timp ce este aplicata reducerea zgomotului.(Nu puteti fotografia alta imagine).

C.Fn-5 Reducerea zgomotului pentru sensibilitati ISO mari

Reduce zgomotul generat in imagine. Desi reducerea zgomotului se aplica pentru toate sensibilitatile ISO, este in mod deosebit eficienta in cazul sensibilitatilor ISO mari. Pentru sensibilitatile ISO mici, zgomotul in regiunile umbrite este in continuare redus. Schimbati setarea pentru a se potrivi cu nivelul zgomotului.

- 0: Standard
- 1: Scazut
- 2: Puternic
- 3: Dezactivat

In cazul setarii 2 numarul maxim de declansari pentru fotografierea continua va descreste.

C.Fn-6 Prioritate tonuri supraexpunere

0: Dezactivat

1: Activat

Imbunatateste detaliile supraexpuse. Intervalul dinamic este extins de la gri standard 18% la stralucitor. Gradualitatea dintre gri si luminos devine mai fina.

- Cu setarea 1, optimizatorul automat de iluminare (p103) este trecut automat pe [Disable] si nu poate fi schimbat.
 - In cazul setarii 1, zgomotul in ariile umbrite poate fi mai puternic decat de obicei.

In cazul setarii 1, intervalul sensibilitatii ISO setabile va fi 200 - 6400. Deasemenea <D+> va fi afisat pe monitorul LCD si in vizor cand este activata aceasta functie.

C.Fn III: Autofocalizare/Drive

C.Fn-7 Declansarea razei de asistenta AF

Raza de asistenta AF poate fi emisa de catre blitul incorporat sau de catre blitul extern dedicat EOS.

- 0: Activat
- 1: Dezactivat

Raza de asistenta AF nu este emisa.

2: Emite numai blitul extern

Daca este atasat un blit extern dedicat EOS, acesta va emite raza de asistenta AF atunci cand este necesar. Blitul incorporat nu va emite raza de asitenta AF.

3: Emite numai IR AF

Printre bliturile dedicate EOS numai cele care au o raza de asistenta AF in infra rosu vor emite raza. Aceasta impiedica bliturile care folosesc o serie de blituri mici (ca cel incorporat) sa emita o raza de asistenta AF.

Daca functia [AF-assist beam firing] de pe blitul extern dedicat EOS este setata pe [Disabled], blitul nu va emite raza de asistenta AF chiar daca este setata functia C.Fn-7-0/2/3 de pe camera.

C.Fn-8 Blocarea oglinzii

0: Dezactivat

1: Activat

Previne vibrarea camerei foto cauzata de actiunea oglinzii de reflexie care poate perturba fotografierea cu obiectivul telefoto sau fotografierea prim-planurilor (macro). Consultati pagina 106 pentru procedura de blocare a oglinzii.

C.Fn IV: Operatiuni/Altele

C.Fn-9 Declansator/ Buton blocare AE

0: Blocare AF/AE

1: AE blocare/AF

Utila atunci cand doriti sa focalizati si sa masurati separat. Apasati butonul < \bigstar > pentru a focaliza automat si apasati butonul de declansare pana la jumatate pentru a efectua blocarea AE.

2: AF/blocare AF, fara blocare AE

In modul AI Servo AF, puteti apasa butonul < *> pentru a intrerupe pentru moment operatiunea AF. Expunereate setata in momentul in care fotografiati.

3: AE/AF, fara blocare AE

Este util pentru subiecte care se misca si se opresc in mod repetat. In modul Al Servo AF, puteti apasa butonul
 \bigstar pentru a porni sau opri operatiunile Al Servo AF. Expunerea este setata in momentul in care este fotografiata imaginea. Astfel, focalizarea si expunerea optime vor fi setate in timp ce Dvs. asteptati momentul decisiv.

Cand este setat 1 sau 3 nu va functiona apasarea pana la jumatate a butonului telecomenzii (p.205).

C.Fn-10 Assignarea unei functii butonului Set

Puteti assigna o functie utilizata in mod frecvent tastei <()>. Cand camera este gata de fotografiere, apasati <()>.

0: Normal (dezactivat)

1: Calitatea imaginii

Apasati <()> pentru a afisa pe monitorul LCD setarea pentru calitatea de inregistrare a imaginii.

Apasati tasta <�> pentru a seta calitatea dorita pentru inregistrarea imaginii, apoi apasati <€□>.

2: Compensarea expunerii cu blit

3: Monitor LCD oprit/pornit

Assigneaza aceeasi functie ca si butonul < DISP.>.

4: Afisarea meniului

Assigneaza aceeasi functie ca si butonul <MENU>.

5: Sensibilitatea ISO

Asigneaza aceleasi functii ca si butonul < ISO>.

C.Fn-11 Afisarea pe monitorul LCD cand este pornita alimentarea

0: Afisare

Cand este pornita a, va fi afisat ecranul cu setari pentru fotografiere (p.44).

1: Retinerea statusului anterior

Daca ati apasat butonul <DISP.> si ati oprit camera in timp ce monitorul LCD era stins, ecranul cu setari pentru fotografiere nu va fi afisat cand porniti camera din nou. Acest lucru ajuta la economisirea energiei bateriei. Vor fi afisate ecranele pentru meniuri si redarea imaginii. Daca ati apasat <DISP.> si ati pornit camera in timp ce monitorul LCD era aprins, ecranul cu setari pentru fotografiere va fi afisat cand porniti camera din nou.

C.Fn-12 Adaugare date de verificare a imaginii

0: Dezactivat

1: Activat

Datele folosite pentru a verifica daca o imagine este origiala sau nu sunt adaugate automat la imagine. Atunci cand sunt afisate informatiile despre fotografiere ale unei imagini ce contine datele de verificare (p.173), va apare simbolul <

Pentru a verifica daca imaginea este originala este necesar kit-ul Data Security OSK-E3 (comercializat separat).

Imaginile nu sunt compatibile cu incriptarea/decriptarea caracteristicilor kitului Data Security OSK-E3.

MENU Inregistrarea Meniului meu *

In fereastra Meniul Meu puteti inregistra pana la sase meniuri si functii personalizate pe care le schimbati in mod frecvent.



My	Men	u sett	ings	
Dea	intor	to M	Ma	-

megiate	1 10 1	aly ivic	
Sort			
Distant.	Terrare a		
Delete	item/	items	

Select item to register
Quality
Beep
Release shutter without card
Image review
Peripheral illumin. correct.
Red-eye reduc.
C IVIEIN

Selectati [My Menu settings].

 In fereastra [★], selectati [My Menu settings], apoi apasati <()

Selectati [Register to My Menu].

 Selectati [Register to My Menu], apoi apasati <
).

Inregistrati simbolurile dorite.

- Selectati simbolul, apoi apasati
 (st)>.
- Cand apare dialogul de confirmare si selectati [OK] si apasati < (E) > meniul va fi inregistrat.
- Repetati procedura pentru a inregistra pana la sase simboluri.
- Pentru a readuce ecranul la pasul 2, apasati butonul <MENU>.

Despre setarile din Meniul meu

Sortare

Puteti schimba ordinea simbolurilor meniurilor inregistrate in Meniul meu. Selectati [**Sort**] si selectati simbolul din meniu a carui ordine doriti sa o schimbati. Apoi apasati <() > . Cu [] afisat, apasati tasta < ▲▼ > pentru a schimba ordinea, apoi apasati <().

Sterge/sterge toate simbolurile

Sterge meniurile inregistrate. [Delete item/items] sterge meniurile unul cate unul iar [Delete all items] sterge toate simbolurile din meniu.

Afisarea din Meniul meu

Cand este setat [Enable] va fi afisata mai intai fereastra [\bigstar] cand afisat ecranul cu meniuri.

MENU Setarea informatiilor de copyright*

Cand setati informatiile de copyright, vor fi adaugate imaginii ca informatii Exif.





MENU *

Enter author's name	
xxxxx. xxxxx 🛛 🔹 🔁	1
.@/:;!?()[]<>0123456789	
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
DISP. Cancel MENU OK	

Selectati [Copyright information].

 In meniul [4:], selectati [Copyright information], apoi apsati <ip>.

Selectati optiunea dorita.

- Apasati < A > pentru a selecta fie [Enter author's name] sau [Enter copyright details], apoi apasati <()).
- Va aparea ecranul pentru introducerea textului.
- Selectati [Display copyright info.] pentru a verifica informatiile de copyright introduse.
- Selectati [Delete copyright information] pentru a sterge informatiile de copyright introduse.

Introduceti textul.

- Consultati "procedura de introducere a textului" de la pagina urmatoare si introduceti informatiile de copyright.
- Introduceti pana la 63 de caractere alfanumerice si simboluri.



lesiti din setare.

 Dupa ce introduceti textul, apasati butonul <MENU> pentru a iesi.

Procedura de introducere a textului



- Schimbarea zonei de introducere Apasati butonul <Q> pentru a schimba intre zonele de sus sau jos.
- Mutarea cursorului Apasati <◀►> pentru a misca cursorul

Introducerea textului

In zona de jos, apasati < <>> pentru a selecta un caracter, apoi apasati < (FET) > pentru a-l introduce.

Stergerea unui caracter

Apasati butonul < m > pentru a sterge un caracter.

Iesirea

Dupa ce ati terminat de introdus textul, apasati butonul <MENU> pentru a reveni la ecranul de la pasul 2.

Renuntarea la introducerea textului

Pentru a renunta, apasati butonul <DISP,> pentru a reveni la ecranul de la pasul 2.



Puteti sa introduceti informatiile de copyright si cu ajutorul lui EOS Utility (software-ul furnizat).

11

Referinte

Aceasta sectiune va ofera informatii de referinta cu privire la caracteristicile aparatului de fotografiat, accesoriile Sistemului, etc. La finalul acestui capitol exista desaemenea un index pentru a va facilita cautarea.

Cand nu se poate realiza focalizarea automata

Este posibil ca autofocalizarea sa nu se poata realiza (lumina de confirmare a focalizarii <> clipeste) in cazul urmatoarelor tipuri de subiecte:

Subiecte greu de focalizat

- Subiecte cu contrast scazut (Exemplu: cerul albastru, pereti de aceeasi culoare, etc.)
- Subjecte slab iluminate
- Subiecte illuminate puternic din spate sau subiecte reflectorizante (Exemplu: o masina cu suprafata reflectorizanta, etc.)
- Subiecte aflate atat in departare cat si in apropiere acoperite de un punct AF

(Exemplu: un animal in cusca, etc.)

• Modele repetitive (Exemplu: tasaturi de computer, etc.)

In aceste cazuri, procedati in felul urmator:

- (1) Cu O singura fotografie AF, focalizati un obiect aflat la aceeasi distanta ca si subiectul si blocati focalizarea inainte de recompunerea imaginii (p.48).
- (2) Setati comutatorul de focalizare de pe obiectiv pe <**MF**> si focalizati manual.

- Daca este atasat un Extender (comercializat separat) si diafragma maxima a obiectivului este f/5.6 sau mai mica, autofocalizarea nu va fi posibila (cu exceptia modului Live/: modului Live detectie fata). Pentru detalii, consultati manualul de instructiuni al Extenderului.
 - In situatiile in care nu se poate realiza focalizarea automata, cu modul Live/ i modul Live AF, consultati pagina 117.

Utilizarea unei surse casnice de alimentare

Cu ajutorul kit-ului adaptor AC ACK-E8 (comercializat separat), puteti conecta camera la o sursa casnica de alimentare fara a fi astfel preocupati de nivelul bateriei.



Conectati cordonul de alimentare.

- Conectati cordonul de alimentare asa cum este aratat in figura.
- Atunci cand ati incheiat operarea camerei, deconectati cablul de la priza.



Conectati DC Coupler.

• Conectati mufa cordonulul la DC Coupler.



Introduceti DC Coupler.

• Deschideti capacul si introduceti DC Coupler-ul pana se blocheaza.



Impingeti inauntru cordonul DC.

- Deschideti capacul lacasului pentru cordonul DC si instalati cordonul asa cum se arata in figura.
- Inchideti capacul.

Nu conectati si nu deconectati cordonul de alimentare in timp ce comutatorul de alimentare este setat pe <ON>.

Fotografierea cu telecomanda

Telecomanda RC-6 (comercializata separat)

Cu ajutorul telecomenzii puteti fotografia fara fir de la aproximativ 5 metri/16.4 ft.Telecomanda RC-1 poate actiona declansatorul imediat sau cu 2 secunde intarziere iar telecomanda RC-6 actioneaza declansatorul cu 2 secunde intarziere.



- Setati autodeclansatorul pe <ão> (p.71).
- Indreptati telecomanda spre senzorul pentru telecomanda al camerei si apasati butonul de transmitere.
- Camera va focaliza automat.
- Cand s-a atins focalizarea, lampa autodeclansatorului va lumina si imaginea va fi fotografiata.

Camera poate sa opereze defectuos in apropierea unor anumite tipuri de lumina fluorescenta.

In timpul utilizarii telecomenzii, incercati sa tineti camera departe de sursele de lumina fluorescente.

Pot fi folosite si telecomenzile RC-1/RC-5 (vandute separat).

Telecomanda RS-60E3 (comercializata separat)

Telecomanda este prevazuta cu un cordon de 60 cm/2.0 ft pentru apasare pe jumatate sau complet a butonului de declansare. Se conecteaza la terminalul camerei pentru telecomanda.





Utilizarea capacului pentu ocular

Daca fotografiati fara a utiliza vizorul, este posibil ca lumina care intra prin vizor sa strice expunerea. Pentru a preveni acest lucru, atasati capacul pentru ocular de pe curea (p.23).

In timpul fotografierii Live View si filmarii, atasarea capacului pentru ocular nu este necesara.



Scoateti prelungitorul pentru ocular.

 Impingeti in sus partea de jos a a prelungitorului pentru ocular.



Atasati capacul pentru ocular.

 Impingeti in jos capacul pentru ocular pentru a-l atasa.

Blituri externe

Blituri dedicate EOS, seriile ES

In mare functioneaza ca un blit incorporat pentru o utilizare cat mai uasoara.

Atunci cand la aparatul foto este atasat un blit seria EX (comercializat separat), acesta este controlat aproape in intregime de catre camera. Cu alte cuvinte este ca si cand un blit de mare putere este atasat in locul blitului incorporat.

Pentru detalii privind operarea, vezi manualul de instruntiuni al blitului seria EX. Camera foto este de tip A, compatibila cu toate caracteristicile blitului seria EX.



Blituri atasabile cu un dispozitiv special de prindere



Blituri speciale pentru macro

 Cu un blit extern seria EX care nu poate fi controlat de pe camera, numai [Flash exp. comp] si [E-TTL II meter.] pot fi setabile pentru [External flash func. setting]. (Anumite blituri externe seriile Ex permit ca functia [Shutter sync.] sa fie setata).

- In cazul in care compensarea expunerii cu blit este setata cu un blit extern simbolul pentru compensarea expunerii cu blit care va fi afisat pe monitorul LCD se va schimba din 2 in [™].
- Cand modul de masurare al blitului este setat pe TTI blit automat cu ajutorul functiilor personalizate ale blitului, acesta va declansa numai la putere maxima.

Alte blituri Canon inafara de seria EX

 Atunci cand un blit seria EZ/E/EG/ML/TL este setat in modurile automate TTL sau A-TTL declansarea se produce numai la putere maxima.

Setati modul de fotografiere pe <M> (expunere manuala) sau <Av> (prioritate diafragma AE) si reglati setarea diaframei inainte de fotografiere.

 Cand utilizati un blit care are mod manual, fotografiati in modul manual.

Utilizarea bliturilor non-Canon

Viteza de sincronizare

Camera foto se poate sincroniza cu blituri compacte, non-Canon flash la 1/200 sec. sau la viteza mai mica. Testati blitul inainte pentru a va asigura ca se sincronizeaza corespunzator cu aparatul foto.

Precautii in cazul fotografierii Live View

Un blit non-Canon nu va declansa in timpul fotografierii Live View.

- Daca utilizati camera foto impreuna cu un blit sau un accesoriu pentru blit dedicat altei marci de aparate foto este posibil ca aceasta sa nu functioneze corect si se poate defecta.
 - Nu atasati un blit de mare voltaj la suportul de prindere de pe camera. Este posibil sa nu declanseze.

Folosirea cardurilor Eye-Fi

Puteti transfera imaginile capturate cu ajutorul unui card Eye-Fi (comercializat separat) deja instalat catre un PC sau catre un serviciu on-line cu ajutorul unei retele LAN wireless.

Transferul imaginilor este o functie a cardului Eye-Fi. Pentru a-l seta, folositi cardul iar pentru probleme in transferul imaginilor, folositi manualul de utilizare al cardului Eye-Fi.

Aceasta camera nu garanteaza suportul pentru functiile cardurilor Eye-Fi (incluzand transferul imaginilor). In cazul in care apar probleme la utilizarea cardurilor Eye-Fi, contactati producatorul acestora.

In unele tari sau regiuni poate fi necesara aprobarea folosirii cardurilor Eye-Fi. Fara aprobare, folosirea acestor carduri poate fi interzisa. Pentru detalii referitoare la necesitatea obtinerii aprobarilor, consultati producatorul cardurilor.

66666	🐖 🖬 🗟 🔣 DISP 🖽	Ī
Auto power off	30 sec.	
Auto rotate	0n 🗖 🛄	
Format		
File numbering	Continuous	
LCD auto off	Enable	
Screen color	1	
Eye-Fi settings		

Eye-Fi settings		
Eye-Fi trans.	Disable	
	Enable	

Eye-Fi settings	
Eye-Fi trans.	Enable
Connection info.	

Introduceti cardul Eye-Fi. (p.31)

2 Selectati [Eye-Fi settings].

- In meniul ["], selectati[Eye-Fi settings], apoi apasati < (set)>.
- Acest meniu este afisat numai daca in camera a fost introdus un card Eye-Fi.

Activati transmisia Eye-Fi.

- Apasati <^(ET)>, setati [Eye-Fi trans.] pe [Enable], apoi apasati <^(ET)>.
- Daca setati pe [Disable], transmisia automata nu se va face chiar daca in aparat este un card Eye-Fi.

4 Afiseaza informatiile despre conexiune.

 Selectati [Connection info.], apoi apasati <(set)>.

Connection inf	0.
Access point St ABCDEFG123456	SID: 57890
Connection:	Connecting…
MAC address:	00-12-5a-07-4b-9c
Eye-Fi firmwar	e Ver.:
2.0001 Oct 6	2008 14:48:37
	C* INVERN



- (Gri) Neconectat
- (Afisat) Conectat
- 🛜 (1) Transfera

Verificati [Access point SSID:].

- Verificati ca este definit un punct de acces pentru [Access point SSID:].
- Puteti verifica si adresa fizica MAC a cardului Eye-Fi precum si versiunea de firmware.
- Apasati butonul <MENU> de trei ori pentru a iesi din meniu.

Verificati statusul transmisiei.

- Pe ecranul de fotografiere, verificati daca simbolul "?" clipeste.
- : Nu exista o conexiune cu punctul de acces.
- (Clipeste) Se conecteaza : Se conecteaza cu punctul de acces.
 - : S-a realizat conexiunea cu punctul de acces.
 - : Imaginea se transmite catre punctul de acces.

🚡 (III) Eroare card

- : A aparut o eroare in legatura cu cardul Eye-Fi.
- (OFF): Functia de transmisie a cardului Eye-Fi este dezactivata.

Fotografiati.

Imaginile transferate vor fi marcate .

Precautii in utilizarea cardurilor Eye-Fi

- Chiar daca [Eye-Fi trans.] este setat pe [Disable], acesta poate transmite un semnal. In spitale, aeroporturi si in alte locuri unde este interzisa transmisia wireless, scoateti cardul Eye-Fi din camera.
- Daca transferul imaginilor nu functioneaza, verificati setarile cardului si ale PC-ului. Pentru detalii consultati manualul de utilizare al cardului.
- In functie de conditiile retelei LAN wireless, transferul imaginilor poate sa dureze sau sa fie intrerupt.
- Datorita transmisiei, cardul Eye-Fi se poate incalzi.
- Bateria se va consuma mai repede.
- In timpul transferului, oprirea automata nu se realizeaza.

Tabel cu functiile disponibile in diverse moduri de fotografiere

•: Setata automat O: Selectabila de catre utilizator 📃 : Neselectabila

		Zona de baza									Zona	Filmare				
Cad	ran de m	oduri		5	Ą	*	*	*	Ľ	CA	Ρ	Тν	Av	М	A-DEP	*
0	JPEG		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
alitat	RAW		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stills
æ	RAW +	A L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otilio
Sei ISC	Auto		٠	•	٠	•	•	•	٠	•	0	0	0	0	0	0
nsi- tate	Manual										0	0	0	0	0	O*1
	Standard	d	٠	•			•	•	٠	0	0	0	0	0	0	0
	Portret				٠					0	0	0	0	0	0	0
Stilu	Peisaj					•				0	0	0	0	0	0	0
lima	Neutru										0	0	0	0	0	0
agin	Redare	fidela									0	0	0	0	0	0
=:	Monocro	om								0	0	0	0	0	0	0
	Definit de utilizator										0	0	0	0	0	0
_	Automat		٠	•	٠	٠	•	•	٠	•	0	0	0	0	0	0
Bala	Presetat										0	0	0	0	0	0
ns d	Persona	lizat									0	0	0	0	0	0
e all	Corectie										0	0	0	0	0	
Ŭ	Serializa	are									0	0	0	0	0	
Optimiz	atorautomat	delumina	٠	•	٠	•	•	•	٠	•	0	0	0	0	0	0
Corect perifer	ie iluminare ca	Ð	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reduce	ere zgomot ere indelun	gata	٠	•	٠	٠	•	•	٠	•	0	0	0	0	0	•
	Osingura	fotografie			٠	•	•		٠		0	0	0	0	•	•
	AI Servo)						•			0	0	0	0		
AF	AI Focus	5	٠	•						•	0	0	0	0		
	Selectia	Auto	•	•	•	٠	•	•	•	•	0	0	0	0	•	0
	AF	Manual									0	0	0	0		0
	Raza de a	asistenta	•		٠		•		•	•	0	0	0	0	0	

		Zona de baza									Zona	Filmare			
Cad	ran de moduri		5	Ą	2	*	×	N	CA	Ρ	Τv	Av	М	A-DEP	•
_	Evaluativa	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	0	0	0	
Moc	Partiala									0	0	0	0	0	
l de urare	Spot									0	0	0	0	0	
	Cu predilectie centrala									0	0	0	0	0	
	Program shift								O*2	0					
Т.	Compensarea expunerii								0*3	0	0	0		0	0*4
pune	AEB									0	0	0	0	0	
ere	Blocare AE									0	0	0		0	0*4
	Previzualizare profunzime camp									0	0	0	0	0	
	Unic	•	•		•	٠		٠	0	0	0	0	0	0	Stills
	Continuu			•			٠		0	0	0	0	0	0	
)rive	Autodeclansator / Telecomanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0*5
	2 sec. autodeclansator									0	0	0	0	0	
	Autodeclansator continuu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Auto	•		•		•		•	0						
₿	Manual								0	0	0	0	0	0	
tinc	Blit oprit		•		•		•		0						•
örpo	Reducere ochi rosii	0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	
orat	Blocare FE									0	0	0	0	0	
	Compensrea expunerii blitului								0*3	0	0	0	0	0	
Spa	sRGB	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	•	0	0	0	0	0	•
ři	Adobe RGB									0	0	0	0	0	
Fotog	rafierea Live View	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	•

*1: Numai pentru expunerea manula.

*2: Se refera la functia "(2) estomparea/clarificarea fundalului" de la pagina 56.

*3: Se refera la functia "(3) Reglarea luminozitatii imaginii" la pagina 56.

*4: Numai pentru autoxepunere.

*5: In meniul pentru filmare poate fi setat, [Remote control].

Setarile din meniu

G Fotografierea 1 (Rosu)

Page

Calitate	▲ L / J L / ▲ M / J M / ▲ S / J S / RAW) + ▲ L / RAW	72
Веер	Pornit / Oprit	138
Declansare fara card	Activat / Dezactivat	138
Timp de revizionare	Oprit/ 2 sec. / 4 sec. / 8 sec. / Se mantine	138
Corectie iluminare periferica	Activat / Dezactivat	104
Reducere ochi rosii pornit/oprit	Oprit / Pornit	65
Control blit	Declansare blit / Setarea functiilor blitului incorporat / Setarea functiilor blitului extern / Setarea functiilor personalizate ale blitului extern / Stergerea functiilor personalizate ale blitului extern	147

G[:] Fotografiere 2 (Rosu)

	,	
Compensarea exounerii/AEB	1/3-pasi cu increment de, ±5 pasi (AEB: ±2 pasi)	89
Optimizator de iluminare automat	Dezactivat/ Slab/ Standard/ Puternic	103
Mod de masurare	()/()/()/()/()/()/()/()/()/()/()/()/()/(86
Ballans de alb personalizat	Setare manuala a balansului de alb	99
WB Shift/BKT	WB correction: Corectie balans de alb WB-BKT: Serializare balans de alb	101 102
Spatiu de culoare	sRGB / Adobe RGB	96
Picture Style	Standard / Stap Portret / Stap Neutru / Stap Fidel / Stap Monocrom / Stap Definit de utiliz. 1, 2, 3 Stap	75 91 94

- Ecranele [Oⁱ] Fotografierea 2, [Oⁱ] Fotografierea 3, [Yⁱ] Set-up 3, si [★] Meniul meu nu sunt afisate in modurile Zonei de Baza.
 - Meniurile cu gri nu sunt afisate in modurile Zonei de baza.

Page

DE: Fotografierea 3 (Rosu)

0 (,	ÿ
Date din stergerea prafului	Datele obtinute pentru a sterge punctele de praf	151
ISO Auto	Max. 400 / Max. 800 / Max. 1600 / Max. 3200 / Max. 6400	63

E Redarea 1 (Albastru)

Protejarea imaginii	Protejarea imaginilor contra stergerii	170
Rotire	Rotirea verticala a imaginilor	159
Stergerea imaginilor	Stergerea imaginilor	171
Ordin de printare	Specifica imaginile de printat (DPOF)	185
Ordin de transfer	Selecteaza imaginile care trebuie transferate in computer	165

E: Redarea 2 (Albastru)

Histograma	Luminozitate / RGB	174
Salt peste imagini w/ 🖄	1 imagine / 10 imagini / 100 imagini / Data / Filme/Instantanee	157
Ctrl over HDMI	Activat / Dezactivat	168

f Setare 1 (Galben)

Oprire automata	30 sec. / 1 min. / 2 min. / 4 min. / 8 min. / 15 min. / Off	139
Rotire automata	Pornit 🗖 💻 / Pornit 💻 / Oprit	142
Format	Initializeaza si sterge datele de pe card	42
Numerotare fisier	Continuu/Resetare auto/ Resetare manuala	140
Stingere automata LCD	Activat/Dezactivat	146
Culoarea ecranului	Selacteaza culoarea de fundal a ecranului	146
Setari Eye-Fi * transmisie Eye-Fi	Activat/Dezactivat Informatii despre conexiune	208

* Apare numai cand se foloseste un card Eye-Fi.

4: Setare 2 (Galben)

• Setare 2 (Galberr)		Page
Luminozitate LCD	Sunt posibile sapte nivele de luminozitate	139
Data/Ora	Seteaza data (anul, luna, ziua) si ora (ora miutele si secundele)	29
Limba de afisare 舅	Selectati limba de afisare	30
Sistem video	NTSC / PAL	169
Curatare senzor	Curatare automata: activata/dezactivata	150
	Curata acum	
	Curata manual	153
Setarile functiei Live View	Fotografiere Live View /Afisare caroiaj / Timer masurare / Mod AF	108

¥: Setare 3 (Galben)

Functii personalizate (C.Fn)	Personalizeaza camera asa cum doriti	190
Informatii despre Copyright	Afiseaza informatii de copyright/Introduceti numele autorului/Introduceti detalii despre copyright/Sterge informatiile de copyright	199
Stergerea setarilor	Stergerea tuturor setarilor camerei/ Stergerea functiilor personal (C.F.n) Stergerea informatiilor despre copyright	144
Firmware Ver.	Pentru updatare firmware	-

★ Meniul meu (Verde)

Setarile Meniul meu	Inregistreaza meniurile frecvent utilizate si functiile personalizate	198
---------------------	--	-----

Page

Meniul Mod Film

"Film 1 (Rosu)

(
Movie recording size	1920x1080 (⑮ / ⑮ / ⑫ / ⑫ / խ / 1280x720 (⑯ / ⑮ / ⑮ / 640x480 (⑯ / ⑮ / ⑮) / Decupat 640x480 (⑯ / ⑮)	131
Mod AF	Mod Live / 🙂 Mod Live / Mod rapid	132
AF in timpul 🐂	Dezactivat/Activat	132
P Buton Declansator/ Blocare AE lock	Blocare AF/AE /Blocare AE /AF / AF/Blocare AF,fara Blocare AE / AE/AF, fara Blocare AE	133
Telecomanda	Dezactivat/Activat	133

Film 2 (Rosu)

Expunere film	Auto / Manual	134
Afisare caroiaj	Oprit / Caroiaj 1 ♯ / Caroiaj 2 ##	134
Masurare timp	4 sec. / 16 sec. / 30 sec. / 1 min. / 10 min. / 30 min.	134
Inregistrare sunet	Pornit/Oprit	134
Prioritate ton evidentiat*	Dezactivat/Activat	134

* Este afisat numai daca [Movie exposure] este setat pe [Manual].

Despre ecranul cu meniuri in modul film

- Ecranul [', i si fereastra [', i este afisata numai cand este setat modul film
- Ecranele [□] Fotografiere 3, [4] Setare 3, si [★] Meniul meu nu vor fi afisate.
- In fereastra [Qi], simbolul [Expo. comp./AEB] va deveni [Exposure comp.].
- Urmatoarele simboluri din meniu nu vor fi afisate:
 - [O]: Reducerea ochilor rosii oprnit/oprit. control blit
 - [D]: Mod de masurare WB/ SHIFT BKT, spatiul culorii
 - [Y]: Stingerea automata a monitorului LCD, culoarea ecranului
 - [4:]: Curatarea senzorului, setarea functiilor Live View

Harta de sistem




Ghid de depanare

Daca intampinati o problema , consultati mai intai Ghidul de depanare. Daca acesta nu rezolva problema, contactati dealer-ul Dvs. sau cel mai apropiat Centru de Service Canon.

Probleme legate de alimentare

Bateria nu poate fi reincarcata cu incarcatorul furnizat.

 Nu reincarcati nici un acumulator inafara acumulatorului Canon original LP-E8.

Camera nu functioneaza chiar cand comutatorul de alimentare este setat pe pozitia <0N>.

- Bateria nu este instalata corect (p.26).
- Reincarcati bateria (p.24).
- Asigurati-va ca ati inchis capacul compartimentului pentru baterii (p.26).
- Asigurati-va ca ati inchis capacul slotului pentru card (p.31).
- Apasati butonul <DISP.> (p.44).

Lampa incarcatorului clipeste.

 Daca este o problema cu incarcatorul de baterie, circuitul de protectie va opri incarcarea si lampa va clipi in portocaliu. Daca acest lucru se intampla, deconectati incarcatorul din priza si scoateti bateria. Introduceti din nou bateria si asteptati un pic inainte de a o introduce in priza din nou.

Lampa de acces clipeste inca , desi comutatorul de alimentare este setat pe pozitia <OFF>.

 Daca este oprita alimentarea cu energie in timpul inregistrarii unei imagini pe card, lampa de acces va lumina sau va clipi timp de cateva secunde. Dupa ce imaginea este inregistrata pe card, camera se opreste automat.

Bateria se epuizeaza rapid.

- Utilizati o baterie complet incarcata. (p.24)
- Acumulatorul se uzeaza dupa utilizari repatate. Achizitionati unul nou.
- Daca utilizati fotografierea Live View sau filmati o lunga perioada de timp (p.107, 123), numarul posibil de fotografii va descreste.

Camera se inchide singura.

- Este efectul opririi automate. Daca doriti sa optiri aceasta functie, setati [**Y**[•] Auto power off] pe [Off].
- Chiar si cand [Y Auto power off] a fost setat pe [Off], monitorul LCD se va stinge totusi daca nu folositi camera timp de 30 min. Apasati butonul <DISP.> pentru a porni monitorul LCD.

Probleme legate de fotografiere

Nu poate fi fotografiata si inregistrata nici o imagine.

- Cardul nu este introdus corect (p.31).
- In cazul in care cardul este plin, inlocuiti-l cu in card nou sau stergeti imaginile care nu sunt necesare (p.31, 171).
- Daca incercati sa focalizati in modul O singura fotografie AF in timp ce lumina de confirmare a focalizarii < >> din vizor clipeste, imaginea nu poate fi fotografiata. Apasati butonul de declansare pana la jumatate pentru a focaliza sau focalizati manual. (p.37, 69).
- Glisati tablita de protectie contra scrierii pentru a comuta intre Scriere/ Stergere (p.31).

Imaginea nu este focalizata.

- Setati modul de focalizare al obiectivului pe <AF> (p.33).
- Pentru a preveni miscarile camerei, fixati-o bine si apasati usor butonul de declansare (p.36, 37).
- Daca obiectivul dispune de stabilizator de imagine, setati comutatorul IS pe <0N>.

Cardul nu poate fi utilizat.

• Daca este afisat un mesaj de eroare refeitor la card, vezi pagina 42 sau 224.

Numarul maxim de declansari din timpul fotografierii continue este mai mic.

- In meniul [
 [£] Custom Functions (C.Fn)] setati functia [High ISO speed noise reduction] pe [Standard], [Low], sau [Disable]. Daca setati pe [Strong], numarul maxim de declansari va descreste (p.193).
- Daca fotografiati un subiect care are detalii fine, (camp de iarba, etc.) dimensiunea fisierului va fi mai mare si numarul maxim de declansari va fi mai mic decat numarul mentionat la pagina 72.

Nu poate fi setata ISO 100.

In meniul [⁴: Custom Functions (C.Fn)], daca [Highlight tone priority] este setata pe [Enable], ISO 100 nu poate fi setata. Cand [Highlight tone priority] este setat [Disable], ISO 100 poate fi setata (p.194). Aceasta se aplica si la filmare (p.134).

Optimizatorul automat de iluminare nu poate fi setat.

 Optimizatorul automat de iluminare nu poate fi setat in meniul [¥: Custom Functions (C.Fn)], daca [Highlight tone priority] este setat pe [Enable]. Cand [Highlight tone priority] este setat pe [Disable], atunci Optimizatorul automat de iluminare poate fi setat (p194). Aceasta se aplica si la filmare (p.134).

Cand utilizez modul < Av> cu blitul, timpul de expunere creste.

 Daca fotografiati scene de noapte, timpul de expunere creste automat (fotografiere slow-sync) astfel incat atat subiectul cat si fundalul sa fie corect expuse. Daca nu doriti sa fie setat un timp de expunere lung, in meniul [¥: Custom Functions (C.Fn)] setati [Flash sync. speed in Av mode] pe 1 sau 2 (p.192).

Blitul incorporat nu declanseaza.

 Daca fotografiati continuu cu blitul incorporat la intervale scurte, este posbil ca blitul sa se opreasca pentru a se proteja.

Camera scoate un zgomot atunci cand este scuturata.

 Mecanismul de ridicarea a blitului incorporat se misca usor. Acest lucru este normal.

Se aud doua sunete de declansare in timpul fotografierii Live View.

 Daca utilizati blitul sau este setata ISO 3200 sau mai mare, se vor auzi doua sunete de declansare de fiecare data cand fotografiati (p.109).

Filmarea se inrerupe singura.

- Daca viteza de scriere pe card este lenta, filmarea se poate opri automat. Utilizati un card cu clasa de viteza 6 "CLASS) " sau mai rapid. Pentru a vedea viteza de citire/scriere a cardului, consultati pagina Web a producatorului cardului.
- In cazul in care dimensiunea fisierului de film atinge 4 GB sau viteza de inregistrare a filmului atinge 29 min. 59 sec., filmarea se va opri automat.

Cand este redat un film, se pot auzi sunetele de operare ale camerei.

 Daca operati cadranul camerei sau obiectivul in timpul filmarii, zgomotul acestor operatii va fi deasemenea inregistrat. Este recomandabila folosirea unui microfon extern (comercializat separat) (p.135).

Probleme legate de afisare si operare

Monitorul LCD nu afiseaza clar imaginea.

- In caz ca se aduna praf pe monitorul LCD, stergeti-l utilizand o carpa moale.
- La temperaturi scazute, afisajul pe monitorul LCD reactioneaza cu intarziere sau se poate innegri. Va reveni la normal la temperatura camerei.

Pe ecranul cu meniuri nu sunt afisate decat cateva ferestre.

 In modurile Zonei de baza si in timpul flilmarii, anumite ferestre si optiuni din meniuri nu sunt afisate. Setati pe un mod din Zona Creativa (p.40).

Imaginea nu poate fi stearsa.

 Daca imaginea a fost protejata impotriva stergerii, nu poate fi stearsa (p.170).

Primul caracter din numele fisierului este liniuta de subliniere ("_MG_").

 Setati spatiul culorii pe sRGB. Daca este setat Adobe RGB, primul caracter este liniuta de subliniere (p.96).

Numerotarea fisierelor nu incepe de la 0001.

 Daca utilizati un card care are deja imagini inregistrate este posibil ca numerotarea sa inceapa de la ultima imagine de pe card (p.140).

Data si ora fotografierii sunt afisate incorect.

• Data si ora nu au fost setate corect (p.29).

Nu apare nici o imagine pe ecranul televizorului.

- Asigurati-va ca mufa cablului AV sau HDMI este introdusa complet (p.167, 169.)
- Setati formatul de iesire video (NTSC/PAL) pe acelasi format video ca si televizorul. (p.214)
- Utilizati cablul video livrat cu camera (p.169).

Cititorul de card nu detecteaza cardul.

- Pentru carduri de la 4GB pana la 32GB, folositi un cititor de carduri SDHC.
- Pentru carduri de capacitate mai mare de 32GB, folositi un cititor de card compatibil cu SDXC.

Probleme legate de printare

Sunt mai putine efecte de printare decat cele listate in menualul de instructiuni.

 Ceea ce este afisat pe ecran difera in functie de imprimanta. Acest manual de instructiuni cuprinde toate efectele de printare disponibile (p.180).

Coduri de eroare



Daca apare o problema va aparea un mesaj de eroare. Urmati instructiunile de pe ecran.

Contramasuri

Nr.	Mesaj de eroare & Solutia
01	Comunicarea intre camera si obiectiv nu se face in mod corespunzator. Curatati contactele lentilelor.
	 Curatati contactele electrice ale camerei si obiectivului, utilizati un obiectiv Canon. (p.13,16)
02	Cardul nu poate fi accesat. Scoateti/reintroduceti cardul sau formatati cardul cu aceasta camera.
	Scoateti si instalati cardul din nou, inlocuiti cardul sau formatati-l. (p.31, 42).
	Nu poate salva imaginile deoarece cardul este plin. Inlocuiti cardul.
04	➔ Inlocuiti cardul, stergeti imaginile care nu sunt necesare sau formatati cardul. (p. 31, 171, 42).
05	Ridicarea automata a blitului incorporat a fost impiedicata. Opriti camera si porniti-o din nou.
	→ Actionati comutatorul de alimentare. (p.27).
06	Curatarea senzorului nu este posibila. Opriti si porniti camera din nou.
	→ Actionati comutatorul de alimentare (p.27).
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80	Fotografierea nu este posibila datorita unei erori. Opriti camera si porniti-o din nou.
	Actionati comutatorul de alimentare, scoateti si reinstalati bateria din nou sau utilizati un obiectiv Canon. (p.27,26)

* Daca eroarea persista, notati codul de eroare si consultati cel mai apropiat Centru de Service Canon.

Specificatii

• Tip	
Tip:	Aparat de fotografiat digital, cu o singur? lentil? de reflexie, prev?zut cu auto focalizare/auto expunere AF/ AE, cu blitz incorporat
Suport media pentru: inregistrare	Card de memorie SD /card de memorie SDHC
Dimensiunea senzorului Obiective compatibile:	i de imagine:22.3 x 14.9 mm Obiective Canon EF (inclusiv obiective EF-S) (35mm-distanta focala echivalenta este egala cu aproximativ de1.6 ori distanta focala marcata)
Suport obiectiv:	Suport tip Canon EF
 Senzor imagine 	
Tip: Pixeli efectivi: Proportie: Functie de stergere a prafului:	Senzor CMOS Aprox. 18.00 megapixeli 3:2 Automata, Manuala, Datele despre stergerea prafului aplicate datelor de imagine
Sistem de înregistra	are
Formatul de inregistrare: Tip imagine:	Standard pentru Camera File System 2.0 JPEG, RAW (14-biti original Canon)
Pixeli inregistrati:	Mare : Aprox. 17.90 megapixeli (5184 x 3456) Mediu : Aprox. 8.00 megapixeli (3456 x 2304) Mic : Aprox. 4.50 megapixeli (2592 x 1728) RAW : Aprox. 17.90 megapixeli (5184 x 3456)
Procesare imagine	
Stil imagine:	Standard, Portret, Peisaj, Neutru, Redare fidela, Monocrom, Definit de utilizator. 1 - 3
Balans de alb:	Auto, Presetat (lumina zilei, umbra, innorat, lumina tungsten, lumina alba fluorescenta, blit), Personalizat Functii pentru corectarea balansului de alb si serializarea balansului de alb posibile * Transmiterea informatiilor referitoare la temperature culorilor disponibila
Reducere zgomot:	Aplicablia in cazul expunerilor lungi si sensibilitatii ISO mari
Corectarea automata	
a Iluminarii imaginii: Briaritata tapuri aupraav	Optimizator automat de lumina
Corectarea iluminarii	punere.rosibii
periferice a obiectivului:	Posibil

• Vizor		
Tip:	Oglinda penta situata la nivelul ochiului	
Acoperire:	Vertical/orizontal aprox. 95%	
Marire:	Aproximativ 0.87x (-1 m ⁻¹ cu obiectiv de 50mm la infinit)	
Mira:	Aprox.19 mm (din centrul lentilei ocularului la-1m ⁻¹)	
Dispozitiv incorporat de reglare a dioptriilor:-3.0 - +1.0 m ⁻¹ (dpt)		
Ecran de focalizare:	Fix, precision matte	
Oglinda:	Tip intoarecere rapida	
Profunzimea campului:	Furnizata	

Autofocalizare

Tip:	TTL pentru a doua imagine, detectie faza
Puncte AF:	9 puncte AF
Interval masurare:	EV -0.5 - 18 (la 23°C/73°F, ISO 100)
Moduri focalizare:	O singura fotografie AF, AI Servo AF, AI Focus AF, Focalizare manuala (MF)

Raza de asistenta AF: O mica serie de declansari ale blitului incorporat

Controlul expunerii

Moduri de masurare:	 63-zone TTL masurare completa a diafragmei Masurare evaluativa (referitoare la orice punct de auto focalizare) Masurare partiala (aproximativ 9% din obiectiv la centru) Masurare su predilectio acentrale
Interval de masurare:	EV 1 - 20 (la 23°C/73°F cu obiectiv EF de 50mm f/1.4, sensibilitatea ISO 100)
Controlul expunerii:	Program de auto expunere (complet automat, portret, peisaj, prim plan, sport, portret de noapte, fotografiere fara blit, creativ automat, program), prioritate expunere AE, prioritate diafragma AE, vizualizarea profunzimii campului AE, expunere manuala
Sensibilitate ISO:	Moduri din Zona de baza: setarea automata ISO 100 - 3200
(Index de expunere	Moduri din Zona Creativa: ISO 100 - 6400
recomandat)	(cu increment de 1/3), Auto
	sau sensibilitatea ISO poate fi
	extinsa la ISO 6400 sau ISO 12800
Compensarea expunerii:	Manuala si AEB (setabila in combinatie cu compensarea
	manuala a expunerii) Volum setabil: ±2 opriri in intervale
	de oprire de 1/3- sau 1/2
Blocarea autoexpunerii:	Automata: Aplicata in modul de auto focalizare la realizarea unei singure fotografii cu masurare evaluativa atunci când este atinsa focalizarea.
	Manuala: prin activarea butonului de blocare a auto expunerii

Diafragma		
Tip:	Diafragma focala controlata electronic	
limpi de expunere:	1/4000 pana la 1/60 sec. (mod complet automat), sincronizare la 1/200 sec. 1/4000 sec. pana la 30 sec., bec (Intervalul total al timpului de expunere. Intervalul disponibil variaza in functie de modul de fotografiere)	
• Blit		
Blit incorporat:	Retractabil, cu ridicare automata Ghid nr.: 13/43 (ISO 100, in metri/ft) Acoperire blit: unghi de vedere obiectiv de 17mm Timp de reincarcare aprox. 3 sec.	
Blit extern: Masurare blit:	Blituri seriile EX (Functii setabile cu camera) Blit automat E-TTL II	
Compensarea expunerii blitului: Blocare FE: Terminal PC:	±2 opriri cu increment de 1/3- sau 1/2- Posibila Nici unul	
Sistem drive		
Moduri drive:	Fotografierea unei singure imagini, fotografiere continua, autodeclansator cu intarziere 10 sau 2 secunde si 10 secunde pentru fotografierea continua.	
Viteza fotografierii continue:	Max. aprox. 3.7 fotografii/sec.	
Nr max de declansari:	JPEG Large/Fine: Aprox. *** fotografii	
	RAW: Aprox. *** fotografii RAW+ IPEG Mare/Fin: Aprox. *** fotografii	
	* Calculele sunt bazate pe testele standar Canon (ISO 100 si Standard Picture Style) utilizand un card de 4 Gb.	
Fotografiere Live View		
Focalizare:	Mod Live, mod detectie fata Live (detectie contrast),mod rapid (detectie diferenta de faza), focalizare manuala (5x/ 10x marire posibila)	
Moduri de masurare:	Masurare evaluativa cu sensor de imagine	
Interval de masurare:	EV 0 - 20 (la 23°C/73°F cu obiectiv EF50mm f/1.4 USM ISO 100)	

Afisare caroiaj:

Doua tipuri

Filmare	
Compresie film:	MPEG-4 AVC/H.264 Bit rate variabil
Format audio:	Linear PCM
Format film:	MOV
Dimensiune inregistrare	
si cadre pe secunda:	1920x1080 (Full HD) : 30p/25p/24p 1280x720 (HD) : 60p/50p 640x480 (SD) : 60p/50p Decupat 640x480 (SD): 60p/50p * 30p: 29.97 fps, 25p: 25.00 fps, 24p: 23.976 fps, 60p: 59.94 fps, 50p: 50.00 fps
Dimensiune fisier:	1920x1080 (30p/25p/24p) : Aprox. 330 MB/min. 1280x720 (60p/50p) : Aprox. 330 MB/min. 640x480 (60p/50p) : Aprox. 165 MB/min. Crop 640x480 (60p/50p) : Aprox. *** MB/min.
Focalizare:	La fel ca la focalizarea in cazul fotografierii Live View
Moduri de masurare:	Cu predilectie centrala si evaluative cu senzorul de imagine * Setata automat de modul de focalizare
Interval masurare:	EV 0 - 20 (la 23°C/73°F cu obiectiv EF50mm f/1.4 USM, ISO 100)
Controlul expunerii:	AE programat (este posibila compensarea expunerii) pentru filme si expunere manuala
Sensibilitate ISO:	Cu inregistrare cu autoexpunere: Setataautomat intre ISO100-6400 Cu expunere manuala: Setabila manual intre ISO 100-6400 (cu increment de 1), auto ISO
Inregistrare sunet:	Microfon incorporate monoaural Slot pentru microfon extern
Afisare caroiaj:	Doua tipuri
Monitor LCD	
Tip:	Monitor TFT color, cu cristale lichide (7 nivele de luminozitate)
Dimensiunile monitorului si puncte	3 inchi si aproximativ 1.04 milioane de puncte

Acoperire: Aprox. 100% Interfata disponibila in: 25 limbi

Redarea imaginii

Formatul afisarii:	Imagine singulara, imagine singulara + info (calitatea de inregistrare a imaginii, informatii despre fotografiere, histograma), index de 4 imagini, index de 9 imagini, rotirea imaginii posibila
Marire zoom:	Aprox. 1.5x - 10x
Metode de cautare a imaginilor:	Imagine unica, salt peste 10 sau 100 imagini, salt peste ecran, in functie de data de fotografiere, dupa film, dupa instantanee
Alerta de supraexpunere:	Suprafetele supraexpuse vor clipi
Redare film:	Posibila (monitor LCD, iesire video/audio, iesire HDMI) Difuzor

Printare directa

Imprimante compatibile:	Imprimante compatibile Pict Bridge
Imagini printabile:	Imagini JPEG si RAW
Ordin de printare:	Compatibil DPOF ver 1.1

Personalizare

Functii personalizate:	12
Inregistrarea meniului meu:	Furnizat
Informatii de copyright:	Introducere si incluziune posibile

Interfata

Audio/video OUT/	
Terminal digital:	Pentru comunicarea cu computerul si printarea directa (viteza mare USB) pentru iesire video/audio (selectabil NTSC/PAL)
Terminal de iesire mini HDMI:	Tip C (schimbare automata a rezolutiei)
Microfon extern	
Terminal IN:	3.5mm dia. stereo mini-jack
Terminal telecomanda:	Pentru telecomanda RS-60E3
Telecomanda fara fir:	Compatibila cu telecomanda RC-6

Sursa de alimentare

Baterie:	Acumulator LP-E8 (cantitate 1)
	* Alimentarea AC poate fi furnizata prin kit-ul adaptor AC ACK-E8
	* In cazul atasarii manerelor pentru baterii BG-E8 pot fi
	utilizate baterii marimea AA/LR6
Durata de viata a bateriei:	Cu fotografiere prin vizor:
(pe baza standardelor	La 23°C/73°F, aprox. *** fotografii. La 0°C/32°F, aprox. *** fotografii
de testare CIPA)	Cu fotografiere Live View:
	La 23°C/73°F, aprox. *** fotografii. La 0°C/32°F, aprox. *** fotografii

Dimensiuni si greutate

Dimensiuni (W x H x D): 128.8 x 97.5 x 75.3 mm / 5.1 x 3.8 x 3.0 in. Greutate: Aprox. 530 g / 18.7 oz. Aprox. 475 g / 16.8 oz. (numai corpul camerei)

Mediul de folosire

Temperatura de lucru: Umiditatea de lucru:

0°C - 40°C / 32°F - 104°F 85% sau mai mica

37.1 x 15.4 x 55.2 mm / 1.5 x 0.6 x 2.2 in.

Acumulator LP-E8

 Tip:
 Baterie reincarcabila ion litiu

 Voltaj:
 7.2 V DC

 Capacitate baterie :
 1120 mAh

 Temperaturi de lucru:
 In timpul incarcarii: 6°C - 40°C / 43°F - 104°F

 In timpul incarcarii: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F

 Umiditatea de lucru:
 85% sau mai mica

Aprox. ** q / ** oz.

Dimensiuni (W x H x D): Greutate:

Incarcator LC-E58

Baterii compatibile:Acumulator LP-E8Timp de reincarcare:Aprox. 2 oreCurent de intrare:100 - 240 V AC (50/60 Hz)Curent de iesire :8.4 V DC / 720mATemperatura de lucru: $6^{\circ}C - 40^{\circ}C / 43^{\circ}F - 104^{\circ}F$ Umiditatea de lucru:85% sau mai micaDimensiuni (W x H x D):69 x 28 x 87.5 mm / 2.7 x 1.1 x 3.4 inGreutate:Aprox. 75 g / 2.6 oz

Incarcator LC-E8E

Baterii compatibile:Acumulator LP-E8Timp de reincarcare:Aprox. 2 oreCurent de intrare:100 - 240 V AC (50/60 Hz)Curent de iesire :8.4 V DC / 720mATemperatura de lucru:6°C - 40°C / 43°F - 104°FUmiditatea de lucru:85% sau mai micaDimensiuni (W x H x D):69 x 28 x 87.5 mm / 2.7 x 1.1 x 3.4 inGreutate:Aprox. 75 g / 2.6 ozWeight:Approx. ** g / ** oz.

• EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS

Deschiderea:	Pe diagonala: 74°20' - 27°50'
	Pe orizontala: 64°30' - 23°20'
	Pe verticala: 45°30' - 15°40'
Constructie lentile:	11 elemente in 9 grupuri
Diafragma minima:	f/22 - 36
Cea mai mica distanta de focalizare:	0.25 m / 0.82 ft. (de la planul senzorului de imagine)
Marire maxima:	0.34x (la 55 mm)
Camp de vedere :	207 x 134 - 67 x 45 mm / 8.1 x 5.3 - 2.6 x 1.8 in. (at 0.25 m / 0.82 ft.)
Stabilizator de imagine:	Lens shift type
Dimensiune filtru:	58 mm
Capac obiectiv:	E-58
Diametru maxim x lungime:	68.5 x 70 mm / 2.7 x 2.8 in.
Greutate:	Aprox. 200 g / 7.1 oz.
Parasolar:	EW-60C (comercializat separat)
Carcasa:	LP814 (comercializat separat)

• EF-S18-135mm f/3.5-5.6 IS

Pe diagonala: 74°20' - 11°30'
Pe orizontala: 64°30' - 9°30'
Pe verticala: 45°30' - 6°20'
16 elemente in 12 grupuri
f/22 - 36
:0.49 m / 1.6 ft. (de la planul senzorului de imagine)
0.21x (la 135mm)
Lens shift type
67 mm
E-67U
me:75.4 x 101 mm / 3.0 x 4.0 in.
Aprox. 455 g / 16.0 oz.
EW-73B (comercializat separat)
LP1116 (comercializat separat)

- Toate specificatiile de mai sus se bazeaza pe standardele de testare Canon.
- Specificatiile, precum si infatisarea fizica a aparatului de fotografiat se pot schimba fara avertizare prealabila.
- Daca apare o problema in legatura cu un obiectiv non-Canon atasat la camera foto, consultati producatorul respectivului producator.

Marci inregistrate

- Adobe este marca inregistrata a Adobe Systems Incorporated.
- Windows este marca inregistrata a Microsoft Corporation in Statele Unite si in alte tari.
- Macintosh si Mac OS sunt marci inregistrate ale Apple Inc. in Statele Unite si in alte tari.
- Logo-ul SDHC este marca inregistrata.
- HDMI, logo-ul HDMI siHigh-Definition Multimedia Interface sunt marci sau marci inregistrate ale HDMI Licensing LLC.
- Toate celelalte nume de companii si nume de produse mentionate in acest manual sunt marci sau marci inregistrate ale companiilor respective.
- * Aceasta camera digitala suporta Design rule for Camera File System 2.0 si Exif 2.21 (numit si "Exif Print"). Exif Print este un standard de compatibilitate intre camerele digitale si imprimante. Prin conectarea la o imprimanta compatibila Exif Print, informatia referitoare la fotografiere este incorporata pentru a optimiza printarea.

Despre licenta MPEG-4

"Acest produs este licentiat sub patentele AT&T pentru standardul MPEG-4 si poate fi folosit la codificarea datelor video compatibile MPEG-4 si/sau la decodificarea informatiei video compatibila MPEG-4 care a fost codificata numai (1) in scop personal, necomercial sau (2) de catre un furnizor video licentiat sub patentele AT&T pentru a furniza informatie video compatibila MPEG-4. Nici o alta licenta nu este garantata sau implicata pentru orice alta utilizare a standardului MPEG-4." * Nota afisata in engleza.

Este recomandata folosirea accesoriilor originale Canon

Acest produs este conceput pentru a atinge o performanta deosebita cand este insotit de accesoriile speciale Canon. Canon nu isi asuma raspunderea pentru daune ale acestui produs si/sau accidente cum ar fi incendii, etc. cauzate de defectiuni ale unor accesorii ce nu sunt marca Canon (ex. scurgere si/sau explozie a unei baterii). Va rugam observati ca aceasta garantie nu se aplica reparatilor rezultate din defectiuni ale accesoriilor ce nu sunt marca Canon, chiar daca pretindeti astfel de reparatii contra cost.

Avertismente pentru siguranta

Urmati aceste reguli de securitate si utilizati echipamentul in mod corect pentru a preveni ranirea, decesul sau pagubele materiale.

Prevenirea ranirilor si a decesului

- Pentru prevenirea incendiilor, a incalzirii excesive, scurgerilor chimice si a exploziilor urmati regulile de securitate de mai jos:
 - Nu folositi baterii, surse de alimentare si accesorii nespecificate in aceasta brosura. Nu folositi baterii artizanale sau modificate.
 - Nu scurt-circuitati, demontati si nu modificati bateria sau bateria de rezerva. Nu
 incalziti si nu lipiti bateria si bateria de rezerva. Nu le expuneti la foc sau apa si nu le
 supuneti unor socuri fizice puternice.
 - Nu instalati bateria sau bateria de rezerva cu polaritetea inversata (+ -). Nu amestecati baterii noi si vechi sau diferite tipuri de baterii.
 - Nu reincarcati bateria inafara limitelor de temperatura ambientala de 0°C 40°C (32°F - 104°F). De asemena, nu depasiti timpul de reincarcare.
 - Nu introduceti nici un obiect metalic in contactele electrice ale aparatului, ale accesoriilor cablurilor de conectare, etc.
- Tineti bateria de rezerva departe de copii. In cazul in care un copil inghite bateria, consultati imediat un medic. (Substantele chimice din baterie ranesc stomacul si intestinele.)
- Atunci cand manipulati bateria sau bateria de rezerva, izolati contactele electrice cu banda pentru a preveni contactul cu alte obiecte metalice sau baterii. Acest lucru previne incendiile si exploziile.
- In cazul emiterii de caldura excesiva sau fum in timpul incarcarii bateriei, deconectati imediat incarcatorul bateriei de la retea pentru a opri reincarcarea si a preveni incendiul.
- In cazul in care bateria sau bateria de rezerva curg, isi schimba culoarea se deformeaza sau emit fum, indepartati-le imediat. Fiti atenti sa nu va ardeti in timpul manipularii.
- Feriti-va ochii, pielea si hainele de contactul cu o baterie care curge. Poate cauza orbirea sau probleme dermatologice. In cazul in care lichidul care curge intra in contact cu ochii, pielea sau hainele Dvs., clatiti zona afectata cu multa apa curata fara a va sterge. Consultati imediat un medic.
- In timpul reincarcarii, tineti echipamentul departe de copii. Cordonul poate atinge accidental copilul sau sa-l curenteze.
- Nu lasati cordoane de alimentare langa surse de caldura. Izolatia se poate deforma sau topi si acest lucru poate duce la incendii sau socuri electrice.
- Nu declansati blitul inspre o persoana care conduce o masina. Se poate produce un accident.
- Nu declansati blitul in apropierea ochilor unei persoane. Poate cauza probleme de vedere. Cand folositi blitul pentru a fotogrfia un bebelus, pastrati cel putin 1 metru distanta.
- Inainte de a depozita aparatul sau accesoriile atunci cand nu le folositi, scoateti bateria si deconectati sursa de alimentare. Acest lucru previne socurile electrice, generarea de caldura si incendiile.
- Nu folositi echipamentul in mediu de gaz inflamabil. Acest lucru previne exploziile si incendiile.

- Daca scapati echipamentul din mana si carcasa se sparge expunand partile interioare, nu le atingeti pentru ca exista posibilitatea unui soc electric.
- Nu demontati si nu modificati echipamentul. Partile interne prin care circula inalta tensiune pot cauza socuri electrice.
- Nu priviti inspre soare sau inspre o sursa de iluminati puternica prin aparat sau prin lentile.Acest lucru poate dauna vederii.
- · Tineti aparatul de parte de copiii mici. Cureaua poate strangula accidental copiii.
- Nu depozitati aparatul in zone umede sau cu praf. Acest lucru previne incendiile si socurile electrice.
- Inainte de a utiliza aparatul in avion sau in spital, verificati daca aveti permisiunea. Undele electromagnetice emise de aparat pot interfera cu instrumentele avionului sau cu echipamentele medicale din spital.
- · Pentru a preveni incendiile sau socurile electrice, urmati regulile de securitate de mai jos:
 - Introduceti intotdeauna complet capatul cordonului de alimentare in priza.
 - Nu manipulati cordonul de alimentare cu mainile ude.
 - Cand deconectati de la retea, apucati si trageti din priza capatul cordonului, nu cordonul.
 - Nu zgariati, taiati sau infasurati excesiv cordonul de alimentare si nu puneti obiecte grele pe cordonul de alimentare. Nu rasuciti si nu legati cordonul de alimentare.
 - Nu conectati prea multe dispozitive in aceeasi priza.
 - Nu folositi o priza a carei instalatie este defecta.
- Din cand in cand, deconectati de la alimentarea electrica si folositi o carpa uscata pentru a sterge praful in jurul dispozitivului de conectare la priza. In care zona este mult praf, este umeda sau uleioasa praful de pe dispozitivul de conectare se poate umezi si poate provoca socuri electrice ca pot duce la incendii.

Prevenirea ranirii sau a deteriorarii echipamentului

- Nu lasati echipamentul in automobil in plin soare sau in apropierea unei surse de caldura. Se poate incinge si poate cauza arsuri.
- Nu deplasati camera cand este asezata pe un trepied. Va puteti rani. Asigurati-va ca trepiedul este destul de rezistent pentru a sustine aparatul si lentilele.
- Nu lasati lentilele sau aparatul cu lentilele atasate in plin soare fara capac.Lentilele pot concentra razele soarelui si pot produce un incendiu.
- Nu acoperiti si nu infasurati aparatul cu o carpa in timp ce bateria se reincarca. Se poate acumula caldura si exista riscul deformarii carcasei sau al izbucnirii unui incendiu.
- Daca scapati aparatul in apa sau daca apa sau fragmente metalice intra in aparat, indepartati imediat bateria. Acest lucru previne socurile electrice.
- Nu utilizati si nu lasati bateria in mediu umed. Se pot produce scurgeri sau se scurteaza viata bateriei. Bateria se poate incinge si poate produce arsuri ale pielii.
- Nu utilizati diluant, benzina sau alti solventi organici pentru a curata echipamentul. Puteti provoca incendii sau accidente.

In cazul functionarii necorespunzatoare a produsului sau in cazul necesitatii unor reparatii, contactati distribuitorul sau Centrul de Service Canon cel mai apropiat.

Digital Camera Model DS126211 Systems

Acest aparat corespunde partii 15 din regulamentul FCC. Folosirea aparatului trebuie sa respecte urmatoarele doua conditi: (1) Acest aparat nu provoaca interferente periculoase, si (2) acest aparat trebuie sa accepte orice interferente primite, inclusiv interferente ce pot provoca functionare nedorita.

Nota: Acest echipament a fost testat si s-a constatat ca se incadreaza in limitele unui dispozitiv din clasa B, conform partii 15 din regulamentul FCC. Aceste limite sunt elaborate pentru a asigura protectia rezonabila impotriva interferentelor daunatoare intr-o instalatie existenta. Acest echipament foloseste, genereaza si poate emite energie de radiofrecventa si daca nu este instalat si folosit conform instructiunilor, poate interfera radiocomunicatille.

Totusi, nu exista garantii ca nu vor exista interferente intr-o instalatie particulara. Daca acest echipament cauzeaza intreferente cu receptia aparatelor de radio si televizoarelor, utilizatorul poate incerca urmatoarele masuri pentru a le remedia

- Reorientati sau repozitionati antenna receptoare.
- Mariti distanta dintre echipament si receptor.
- Conectati echipamentul la o priza dintr-un circuit diferit fata de cel al receptorului.
- Consultati dealer-ul sau un technician experimentat radio/TV.

Cablul cu miezul de ferita furnizat cu camera digitala trebbie folosit cu acest echipament pentru a se incadra in limitele clasei B din subcapitolul B al partii 15 din regulile FCC.

Nu efectuati nici o modificare a echipamentului inafara celor specificate in instructiuni. Daca trebuie facute astfel de schimbari sau modificari, s-ar putea sa fie necesara oprirea functionarii aparatului.

Canon U.S.A. Inc. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042, U.S.A. Tel No. (516)328-5600

Aceasta clasa B de aparate digitale este compatibila cu Canadian ICES-003.



Atunci cand conectati aparatul la o sursa casnica de alimentare, utilizati numai kit-ul adaptor AC ACK-E8 (curent intrare: 100-240 V AC 50/60 Hz, curent iesire: 7.4 V DC). Utilizarea oricarui alt dispozitiv poate duce la producerea unui incendiu, supraincalzire sau soc electric.

MASURI DE PRECAUTIE IMPORTANTE

- PASTRATI ACESTE INSTRUCTIUNI Acest manual contine masuri de precautie si instructiuni pentru incarcatorul LC-E8.
- Inainte de a utiliza incarcatorul, cititi toate instructiunile si masurile de precautie despre (1)incarcator, (2) acumulator, si (3) produsul care utilizeaza acumulatorul.
- AVERTISMENTE Pentru a reduce riscul producerii unei raniri, incarcati numai acumulatorii LP-E8. Alte tipuri de baterii pot lua foc, producand arsuri sau alte pagube.
- 4. Nu expuneti incarcatorul la ploaie sau zapada.
- Utilizarea unui dispozitiv atasat nerecomandat sau necomercializat de catre Canon poate duce la izbucnirea unui incendiu, producerea unui soc electric sau raniri.
- Pentru a reduce riscul avarierii cordonului electic, trageti-l de mufa nu de cordon.
- 7. Cordonul de alimentare nu trebuie sa fie calcat sau supus unui stress sau avariat.
- 8. Nu utilizati incarcatorul cu cordonul sau mufa defecte- inlocuiti-le imediat.
- Nu utilizati incarcatorul daca a fost scapat pe jos, sau avariat in alt mod; duceti-l peronalului de service calificat.
- 10. Nu dezasamblati incarcatorul; duceti-l peronalului de service calificat atunci cand sunt necesare operatiuni de service sau alte reparatii.
- Pentru a reduce riscul de producere a unui soc electric, deconectati incarcatorul din priza inainte de a efectua operatiuni de inretinere sau curatare.

INSTRUCTIUNI DE MENTENANTA

In cazul in care nu este specificat altfel in acest manual, nu exista parti interne pe care utilizatorul sa le repare singur. Adresati-va personalului de service calificat.



Numai USA si Canada:

Bateria cu ioni de litiu/polimeri care alimenteaza produsul este reciclabila. Va rugam sa apelati 1-800-8-BATTERY pentru informatii despre reciclarea acestei baterii.

Pentru CA, numai USA

Bateria cu litiu inclusa contine perclorat - necesita prelucrare speciala. Pentru detalii, consultati www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/.

PRECAUTII

EXISTA RISC DE EXPLOZIE DACA BATERIA ESTE INLOCUITA CU UNA CARE ESTE DE ALT TIP. ARUNCATI BATERIA IN CONFORMITATE CU REGLEMENTARILE TARII DUMNEAVOASTRA.

Index

1280x7201	131
1920x10801	131
640x4801	131
CA (Creativ Auto)	.55

Α

A-DEP

(Profunzime camp automata AE)	85
A/N (Monocrom)	76
A/V OUT160, 1	69
Adobe RGB	96
AE programat	60
Shift programat	61
AEB	.89
AI FOCUS (AI Focus AF)	67
AI SERVO (AI Servo AF)	67
AI Servo AF	67
AF o singura poza	66
Afisare Index1	56
Afisare Informatii despre	
fotografiere110, 126, 1	73
Afisarea setarilor de fotografiere	18
Afisare index de 4-sau 9-imagini1	56
Ajustare Dioptrica	36
Alerta evidentiata1	73
Autodeclansator la 2-sec	71
Audio/video OUT160, 1	69
Autodeclansator	71
Av (Prioritate diafragma AE)	80
Avertismente de siguranta2	33

В

Balans de alb	99
Serializare (Bracketing)1	02
Corectie1	01
Personalizat	99
Personal1	00
Battery Grip 2	16
Bec	84
Beeper1	38
Buton declansator	37
Blituri externe 147, 20	06
Blit	64
Sincronizare a 2-a cortina 14	48
Blit incorporat	64
Functii personalizate 14	49
Distanta efectiva	64
Blit extern 147, 20	06
Blocare FE	98
Compensarea expunerii cu blit	88
Blit oprit 49, 9	56
Viteza de sincronizare a blitului 1	92
Setarile Meniului 14	47
Reducere efect ochi rosii	65
Blit incorporat 64, 79, 8	82
Blocare FE	98
Blocarea focalizarii	48
Blit incorporat 64, 79, 8	82
Blocare AE 97, 112, 13	34
Blocare oglinda 106, 19	95
Blit incorporat 64, 79, 8	82
BULB (Expunere la bec)	84

С

Cadran Dial	16,	77
	2	37

Index

Cablu	3, 160, 167	', 169
Camera		
Miscarea camere	i	106
Stergerea setarilo	or	144
Tinerea camerei .		36
Afisarea setarilor		143
Calitatea de inregistra	are a imaginii	72
Card	2, 1	3, 31
Informatii despre	Card31	, 138
Eye-Fi		208
Format		42
Probleme		2, 224
Clasa de viteza S	D	123
SDHC/SDXC		2
Card Eye-Fi		208
Cadre pe secunda		131
Capac ocular	23	3, 205
Curatarea		
(senzorului de imagi	ne)	150
Caroiaj	112	2, 134
Creativ Automat		55
Claritate		92
Coduri de eroare		224
Compensarea expur	nerii	87
Contrast		92
Compensarea expur	nerii cu blit	88
Complet Auto		46
Consumer Electronic	cs Control)	168
Corectia iluminarii pe	eriferice	
a obiectivului		104
Corectia iluminarii pe	eriferice	104
Curatare senzor	27, 150), 153
Cupla DC		203

Curea		23
-------	--	----

D

Data/Ora	. 29
Date verificare imagine	197
Date stergere praf	151
Decupare (printare)	183
Detectie fata in mod Live (AF)	114
Diafragma stopata	. 82
Difuzor	162
Dimensiune fisier 72, 132,	173
DPOF	185

Е

Ecran control rapid 38
Efect filtru (Monocrom) 93
Efect tonalitate (Monocrom) 93
Eliberarea declansatorului fara card 31
Energie
Oprire automata 27, 139
Verificare baterie 28
Sursa casnica de curent 203
Inregistrari posibile 28, 109
Reincarcare 24
Comutator 27
Expunere manuala 83, 127
Extensie 141

F

Fidel	76
Fotografierea Live View	107
Focalizarea	113
Afisare caroiaj	112
Inregistrari posibile	109

Film

Inregistrare cu expunere
automata124
Editarea primei si ultimei scene 164
Redarea160
Dimensiune fisier132
Cadre pe secunda13
Inregistrare cu expunere manula 127
Taiere film13
Redarea162
Dimensiunea inregistrarii
Timpul inregistrarii132
Filmrea123
Inregistrarea sunetelor134
Fotografierea129
Vizualizarea pe TV160, 167
Focalizarea
Mod AF66, 113
Selectie punct AF68
Raza de asistenta AF47, 194
Beeper138
Subiecti dificil de focalizat117, 202
Focalizarea manuala69, 120
Defocalizat47, 117, 202
Recompunere48
Focalizare manuala69, 120
Formatare (initializare card)42
Formatare Low Level
Fotografierea continua70
Fotografierea cu
Functii personalizate
Sterge tot
Lista
Full HD
Full High-Definition 131 160

Functionare defectuoasa...... 218G

Н

Harta sistem 216
HDMI 160, 167
HDMI CEC
(High-Definition Multimedia Interface
High-Definition 131, 160, 167
Histograma (Stralucire/RGB) 174

٠

Imagine alb-negru76, 93
Imagine
Redare Auto 165
Stergere 171
Alerta evidentiata 173
Histograma 174
Index 156
Salt
(cautare imagini) 157
Vedere magnificata 158
Redare 58, 155
Protejare 170
Rotire 142, 159
Informatii despre fotografiere 110, 173
Vizualizare pe TV 160, 167
Informatii despre Copyright 199
Inregistrare sunete134
Inregistrari posibile

J

JPEG	72
------	----

L

Lumina de confirmare a focalizarii.....46

Μ

M (Expunere Manuala)83
Masurare cu predilectie centrala86
Masurare partiala86
Masurare spot86
Masurare evaluativa86
Meniu
Setarile Meniului212
Meniul meu198
Setarea operatiunilor40
Meniul meu 198
MF (Focalizare Manuala)69, 120
Microfon134
Miscarea camerei35 - 37
Mod de masurare86
Mod Live (AF)
Monitor LCD13
Oprire Auto146
Ajustari de stralucire139
Schimbare afisaj44
Redare Imagine58, 155
Ecran Meniu40
Culoare ecran146
Afisarea setarilor de fotografiere 18
Mod Dial20
Mod rapid (AF)118
•🛒 (Filmarea)123
Monocrom76
Modurile Zonei de baza20
Modurile Zonei Creative20
Mod Drive70, 71

Mod de fotografiere	20
A-DEP	
(AE profunzime camp automata)	85
M (Expunere manuala)	83
Av (Prioritate diafragma AE)	80
Tv (Prioritate timp de expunere AE)	78
P (AE programat)	60
(Creative Auto)	55
(Auto complet)	46
🔁 (Blit oprit)	49
(Portret)	50
🔪 (Peisaj)	51
😮 (Prim plan)	52
💐 (Sport)	53
📓 (Portret de noapte)	54

Ν

Neutru	
Nomenclator	16 - 22
NTSC	131, 214
Numerotare fisiere	140

0

O singura fotografie	
(AF o singura poza)	. 66
Optimizator de lumina automat 45,	103
Oprire automata 27,	139
Objective 21, 33	- 35
Atasare/Detasare	. 33

Ρ

P (AE programat)	60
PAL	131, 214
PictBridge	175
Peisaj	51, 75

Picture Style

Ajustari91
Selectie75
Pixeli
Pierderea detaliilor evidentiate173
Portret50, 54, 75
Portret de noapte54
Previzualizare profunzime camp82
Prioritate diafragma AE80
Prim plan52
Profil de culoare ICC96
Prioritate ton evidentiat62, 194
Prevenirea prafului din imagine151
Definit de utilizator94
Printare176
Format pagina179
Setari hartie179
Ordine de printare (DPOF) 185
Efecte de printare180, 182
Corectie183
Trimming183
Prioritate timp de expunere AE78
Prioritate Ton194
Protejare
(protectie contra stergerii imaginilor)170

Q

Q (Control	rapid)	 	 	38

R

RAW	72 - 74
RAW+JPEG	72 - 74
Redare	58, 155

Reducere efect ochi rosii65
Reducerea zgomotului
Sensibilitate ISO mare 70, 74, 193
Expunere lunga 84, 193
Reincarcare 24
Revenirea la setarile initiale 144
Rotirea (imaginilor) 142, 159

S

Salt	157
Saturatia	92
Scena de noapte	51
Schimabarea modurilor de focalizare.	33, 69
Selectie limba	30
Sensibilitate ISO	62
Auto	63
Expandare ISO	192
Sensibilitate ISO maxima c	u 63
Sepia (Monocrom)	93
Setarile hartiei (printare)	178
Sincronizare 1-a cortina	148
Sincronizare a doua cortina	148
Sistem video1	69, 214
Slide show	165
Spatiu de culoare	96
Sport	53
sRGB	96
Standard	75
Stergerea (imaginilor)	171
Sursa casnica de curent	203

Telecomanda57, 71, 133, 204
Temeratura culorii99
Terminal Digital 176
Timp de masurare112, 134
Timp revedere imagine138
Tonuri de culoare92
Tv (Prioritate timp de expunere AE) 78V

W

Vedere marita	120, 158
Versiune Firmware	214
Vizor	19
Ajustare dioptrica	36
Vizualizare pe TV	160, 167
Volum (Redare film)	163

Ζ

Zona	de	imagine			1	34
20110	uc	innagine	 	 	· · · · · ·	7

EOS REBELT2i EOS 550D

Ghid rapid de referinta

Operatii din Meniu	p.244
Q Ecran control rapid	p.245
Calitatea imaginii	p.246
Picture Style	p.246
Nomenclator	p.247
Modurile zonei de baza	p.249
Folosirea blitului incorporat	p.249
Modurile zonei Creative	p.250
P : AE Programat	p.250
Tv: Prioritate timp de expunere AE	p.250
Av: Prioritate diafragma AE	p.250
AF: Mod AF	p.251
Dunct AF	p.251
ISO: Sensibilitate ISO	p.252
및 Mod Drive	p.252
Fotografierea Live View	p.253
P Filmarea	p.254
Functii personalizate	p.254
Redarea	p.255

Ghid de start Software

EOS DIGITAL Solution Disk	p.256
Instalarea Software-ului	p.257
Manual de instructiuni software	p.258

Ghid rapid de referinta

Pregatiri

Operatii din Meniu



- 1. Apasati butonul <MENU> pentru a afisa meniul.
- Apasati < <> > pentru a selecta meniul, apoi apasati
 ▲▼ > pentru a selecta functia dorita.
- 3. Apasati <
- 4. Dupa ce ati setat functia, apasati <

Modurile Zonei de Baza

Mod Film







Functii din meniu Setari ale Meniului



- Apasati < > pentru a selecta functia, apoi rotiti cadranul dial
 > pentru a o seta.
- In modurile Zonei de Baza (cu exceptia (A)), puteti selecta un anume mod drive si calitatea imaginii.

Calitatea imaginii inregistrate

- Selectati [Quality], apoi apasati <).
- Apasati < ◀►> pentru a selecta calitatea, apoi apasati < ()

Calitate imagine inregistrata



➢ Picture Style [★]



- Apasati butonul < ▼ ≥
- Apasati <◀▶> pentru a selecta Picture Style, apoi apasati <\$₽>.

Stil	Descriere
Standard	Culori vii si imagini clare.
Portret	Tonuri de piele frumoase si imagini usor neclare.
🖳 Peisaj	Cer albastru viu si imagini foarte clare.
Monocrom	Imagini alb-negru.

● Pentru < IN (Neutru) si < IN (Fidel), vezi manualul de utilizare al camerei.



Afisarea informatiilor de fotografiere





Modurile Zonei de Baza



Toate setarile necesare fotografierii sunt setate automat. Doar apasati butonul declansator iar camera face restul.

- Complet automat
- CA Creative Auto
- Blit oprit
- Portret
- 🏠 Peisaj
- Prim-plan
- 💐 Sport
- Portret de noapte

(Este afisat numai cand este setat < CA>.)

- Apasati butonul <Q>, apoi apasati
 > pentru a selecta functia.
- Rotiti cadranul <[™] > pentru a seta functia.

4 Folosirea blitului incorporat

Modurile Zonei de Baza

Daca este necesar, blitul incorporat va iesi automat in conditii de iluminare slaba sau iluminare din spate (cu exceptia modurilor $< \mathfrak{B} > < \mathfrak{A} > < \mathfrak{A} > >$). **Modurile Zonei Creative**



 Apasati butonul < 4 > pentru a scoate blitul incorporat, apoi fotografiati.

Modurile Zonei Creative



Puteti schimba setarile camere cum doriti pentru a fotografia in diverse conditii.

P: Program AE

Camera seteaza automat timpul de expunere si diafragma la fel ca in modul $\langle \Box \rangle$.

Setati cadranul Mod pe < P>.

Tv: Prioritate timp de expunere AE



- Setati cadranul Mod pe < Tv >.
- Rotiti cadranul < ²/₂ > pentru a seta timpul de expunere dorit, apoi focalizati subiectul.
- Diafragma va fi setata automat.
- Daca diafragma clipeste, rotiti cadranul
 > pana cand nu mai clipeste.

Av: Prioritate diafragma AE



- Setati cadranul Mod pe < Av >.
- Rotiti cadranul < >> pentru a seta diafragma dorita, apoi focalizati subiectul.
- Timpul de expunere va fi setat automat.
- Daca timpul de expunere clipeste, rotiti < 2 > pana cand nu mai clipeste.

AF: Mod AF [☆]



One-Shot AF

ONE SHOT AI FOCUS AI SERVO



- Apasati butonul <> AF>.
- Apasati < ◀►> pentru a selecta modul AF, apoi apasati < ()

ONE SHOT (AF o singura fotografie): Pentru subiecti care nu se misca AI FOCUS (AI Focus AF): Comuta modul AF automat AI SERVO (AI Servo AF): Pentru subiecti in miscare



- AF point selection
 Manual selection
- Apasati butonul < 🕀 >.
- Apasati < > pentru a selecta punctul AF.
- In timp ce va uitati in vizor, puteti selecta punctul AF prin rotirea cadranului < 200 > pana cand punctul dorit de AF apare rosu.
- Apasand <(E)> determina selectia puntului AF intre punct central AF si selectie automata a punctului AF.

ISO: Sensibilitate ISO *



- Apasati butonul <ISO>.
- Rotiti cadranul <[™] > sau apasati tasta<
 > pentru a selecta sensibilitatea ISO.
- Cand este selectat "AUTO" sensibilitatea ISO este setata automat. Cand apasati butonul declansator pana la jumatate, sensibilitatea ISO setata va fi afisata.



- Apasati butonul < ◀ 및 io>.
- Apasati < ◀►> pentru a selecta modul drive, apoi apasati < ()
 - 🔲 : Fotografierea singulara
 - 🖳 : Fotografierea continua
 - S: Autodeclansator/Telecomanda*
 - S₂: Autodeclansator: 2 sec
 - Sc: Autodeclansator: Continuu*
 - * Modurile drive <ã ⊗> si < ⊗c> pot fi selectate in toate modurile de fotografiere.
D Fotografierea Live View



Apasati butonul < -> pentru a afisa imaginea Live View.



 Apasati butonul declansator pana la jumatate pentru a focaliza.



- Apasati butonul declansator pana la capat pentru a fotografia.
- Pentru a schimba setarile din modul Live View, folositi meniul [⁴: Live View function settings].
- Durata bateriei cu modul Live View

Temperatura	Fara blit	Folosire blit 50%
La 23°C / 73°F	Aprox. *** fotografii	Aprox. *** fotografii







- Setati cadranul Mod pe <[™],
 - Apasati butonul declansator pana la jumatate pentru a focaliza.
- Apasati butonul < > pentru a porni filmarea. Pentru a opri filmarea, apasati butonul < >.
- Pentru a fotografia, apasati butonul declansator.

Functii personalizate *

- 1 Increment nivel expunere
- 2 Expandare ISO
- 3 Viteza de sincronizare a blitului in modul Av
- 4 Reducerea zgomotului la expunerea indelungata
- 5 Reducerea zgomotolui la valori mari ISO
- 6 Prioritate ton evidentiat

- 7 Declansare raza asistenta AF
- 8 Blocare oglinda
- 9 Declansator/Buton blocare AE
- 10 Asignare buton SET
- 11 Ecran LCD cand camera este pornita
- 12 Adauga date de verificare a imaginii



Ghid de start Software



EOS DIGITAL Solution Disk

Discul contine diverse software-uri pentru EOS DIGITAL.

EOS Utility

Software care va permite sa conectati camera la PC pentru a transfera imaginile (poze/filme), sa faceti diverse setari ale camerei si sa fotografiati de la distanta cu ajotorul computerului.

Digital Photo Professional

Acest software este recomandat pentru utilizatori care fotografiaza imagini RAW . Puteti sa vizualizati/procesati/editati/printati imaginile RAW cu rapiditate.

Puteti sa editati si imagini JPEG in timp ce retineti imaginea originala.

ZoomBrowser EX (Win) / ImageBrowser (Mac)

Acest software este recomandat pentru utilizatorii care fotografiaza imagini JPEG. Puteti sa vizualizati/editati/organizati/sortati/printati cu usurinta imaginile JPEG. Puteti reda/edita filmele MOV si extrage instantanee din film.

Editorul Picture Style

Acest software este dedicat utilizatorilor avansati in editarea imaginilor/ Software-ul editeaza Stiluri de Imagine si puteti crea/salva fisiere de stil originale.

Instalarea Software-ului

- Nu conectati camera la calculator inainte de a instala software-ul. Software-ul nu se va instala corect.
 - Chiar daca o versiune anterioara este instalata, instalati software-ul urmand pasii de mai jos (software-ul curent se va instala peste versiunea anterioara).

1 Introduceti EOS DIGITAL Solution Disk (CD).

 Pentru Macintosh, faceti dublu click pentru a deschide simbolul CD-ROM afisat pe desktop, si faceti dublu click pe [Canon EOS Digital Installer].

2 Apasati [Easy Installation] si urmati instructiunile de pe ecran.

• Pentru Macintosh, click [Install].



- 3 Click [Restart] si scoateti CD-ul cand computerul se restarteaza.
 - Dupa ce computerul s-a restartat, instalarea este completa.



Manual Software

Contine manualul de instructiuni pentru software-ul furnizat.

Copierea si vizualizarea manualului de instructiuni in format PDF

1 Introduceti CD-ul [Software INSTRUCTION MANUAL] in calculatorul dumneavoastra.

- **2** Faceti dublu click pe simbolul CD-ROM.
 - Pentru Windows, este simbolul afisat in [My Computer].
 - Pentru Macintosh, este simbolul afisat pe desktop.

3 Copiati folderul [English] pe calculatorul dumneavoastra.

 Sunt copiate manualele de instructiuni in format PDF cu urmatoarele nume.

	Windows	Macintosh
EOS Utility	EUx.xW_E_xx	EUx.xM_E_xx
Digital Photo Professional	DPPx.xW_E_xx	DPPx.xM_E_xx
ZoomBrowser EX / ImageBrowser	ZBx.xW_E_xx	IBx.xM_E_xx
Picture Style Editor	PSEx.xW_E_xx	PSEx.xM_E_xx

4 Faceti dublu click pe fisierul PDF copiat.

- Adobe Reader (Versiunea 6.0 sau mai recenta) trebuie instalat pe calculatorul dumneavoastra.
- Adobe Reader poate fi descarcat de pe Internet.



Canon

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

U.S.A.	CANON U.S.A. INC. One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042-1198, U.S.A. For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANADA	 CANON CANADA INC, HEADQUARTERS 6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario LST 1P7, Canada CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH 5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada CANON CANADA INC. ACLGARY OFFICE 2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada 1-800-OK-CANON
EUROPE, AFRICA & MIDDLE EAST	 CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands CANON FRANCE S.A.S. 17, Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France CANON IK LTD. Woodhatch Reigate, Surrey RH2 8BF, United Kingdom CANON DEUTSCHLAND GmbH Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany CANON ITALIA S.p.A. Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese, (MI), Italy CANON Schweiz A.G. Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland Canon GmbH Zetschegasse 11, A-1230 Vienna, Austria CANON Fortugal S.A. Rua Alfredo da Silva, 14 Alfragide 2610-016 Amadora, Portugal
CENTRAL & SOUTH AMERICA	CANON LATIN AMERICA, INC. 703 Waterford Way, Suite 400 Miami, FL 33126,U.S.A.
ASIA	 CANON (China) Co., LTD. 15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China CANON HONGKONG CO., LTD. 19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong CANON SINGAPORE PTE. LTD. 1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632 CANON KOREA CONSUMER IMAGNIG INC. Gangnam Finance Center 17F, 737, Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, 135-984, Korea
	 CANON AUSTRALIA PTY. LTD. 1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney N.S.W. 2113, Australia CANON NEW ZEALAND LTD. Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand
JAPAN	CANON MARKETING JAPAN INC. 16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

Acest Manual de Utilizare este datat incepand cu lanuarie 2010. Pentru informatii referitoare la compatibilitatea acestui aparat cu accesorii sau obiective aparute dupa aceasta data contactati oricare din centrele autorizate de service Canon