

MX720 series Online-Handbuch

Bitte zuerst lesen Im Gerät verfügbare nützliche Funktionen Überblick über das Gerät

Bitte zuerst lesen

- Hinweise zur Verwendung des Online-Handbuchs
- Betriebsumgebung
- Anleitung Drucken

Hinweise zur Verwendung des Online-Handbuchs

- Die Vervielfältigung, die Weiterverbreitung sowie das Kopieren eines in diesem *Online-Handbuch* (im Folgenden "Handbuch" genannt) enthaltenen Textes, Fotos oder Bildes, ganz oder in Teilen, ist untersagt.
- Grundsätzlich kann Canon Inhalte dieses Handbuchs ohne vorherige Ankündigung ändern oder löschen. Darüber hinaus kann Canon die Veröffentlichung dieses Handbuchs aufgrund unvermeidlicher Gründe aussetzen oder beenden. Canon haftet nicht für mögliche Schäden, die Kunden in Folge von Änderungen oder Löschung von Informationen, die in diesem Handbuch enthalten sind bzw. in Folge von Aussetzung/Beendigung der Veröffentlichung dieses Handbuchs entstehen können.
- Obwohl die Inhalte dieses Handbuchs mit größter Sorgfalt zusammengestellt wurden, wenden Sie sich im Falle von falschen oder fehlenden Informationen bitte an das Service-Center.
- Grundsätzlich basieren die Beschreibungen in diesem Handbuch auf dem Produkt zum Zeitpunkt des Erstverkaufs.
- Dieses Handbuch umfasst nicht die Handbücher für alle von Canon verkauften Produkte. Schlagen Sie im Handbuch nach, das zum Lieferumfang eines Produkts gehört, wenn Sie ein Produkt verwenden, das nicht in diesem Handbuch beschrieben ist.

Betriebsumgebung

Die folgende Umgebung wird für die Verwendung dieses Handbuchs empfohlen:

- Empfohlenes Betriebssystem
 Mac OS X v10.6.8 oder höher
- Empfohlener Webbrowser
- Safari 5 oder höher (Erlauben Sie Cookies und aktivieren Sie JavaScript in den Browser-Einstellungen.)

Anleitung – Drucken

Verwenden Sie die Druckfunktion im Webbrowser, um dieses Handbuch zu drucken.

Um Hintergrundbilder und -farben zu drucken, folgen Sie den unten aufgeführten Schritten, um den Druckdialog anzuzeigen, und aktivieren Sie dann das Markierungsfeld **Hintergrund drucken (Print backgrounds)**.

- 1. Klicken Sie im Menü Datei (File) auf Drucken... (Print...).
- 2. Klicken Sie auf Details einblenden (Show Details) oder auf 🔽 (Abwärtspfeil).
- 3. Wählen Sie Safari aus dem Einblendmenü.

(Safari	\$)
	✓ Print backgrounds ✓ Print headers and footers	

In diesem Dokument verwendete Symbole

1 Warnung

Anweisungen, die bei Nichtbeachtung zu tödlichen oder anderen schweren Verletzungen durch unsachgemäße Handhabung des Geräts führen können. Daher müssen diese Anweisungen aus Sicherheitsgründen befolgt werden.

\rm Vorsicht

Anweisungen, die bei Nichtbeachtung zu Verletzungen oder Sachschäden durch unsachgemäße Handhabung des Geräts führen können. Daher müssen diese Anweisungen aus Sicherheitsgründen befolgt werden.

>>>> Wichtig

Anleitungen einschließlich wichtiger Informationen. Lesen Sie diese Informationen unbedingt, um Beschädigungen, Verletzungen oder eine unsachgemäße Verwendung des Produkts zu vermeiden.

Anleitungen einschließlich Hinweisen zum Betrieb oder zusätzlicher Erklärungen.

🔰 Grundlagen

Anleitungen zu den Standardfunktionen des Produkts.

Marken und Lizenzen

- Microsoft ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.
- Windows ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Windows Vista ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Internet Explorer ist eine Marke oder eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Mac, Mac OS, AirPort, Safari, Bonjour, iPad, iPhone und iPod touch sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.
- IOS ist eine Marke oder eine eingetragene Marke von Cisco in den USA und/oder anderen L\u00e4ndern, die unter Lizenz verwendet wird.
- Adobe, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB und Adobe RGB (1998) sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.
- Photo Rag ist eine Marke von Hahnemühle FineArt GmbH.
- Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc., USA, und Canon Inc. verfügt über eine Lizenz.
- Alle anderen hierin verwendeten Namen von Unternehmen oder Produkten können Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen sein.

Der offizielle Name f
ür Windows Vista lautet Betriebssystem Microsoft Windows Vista.

Suchtipps

Sie können nach Zielseiten suchen, indem Sie ein Schlüsselwort in das Suchfenster eingeben.



>>>> Wichtig

Wenn Sie anhand des Modellnamens des Produkts suchen, geben Sie nur die ersten beiden Ziffern der Zahl im Modellnamen ein.

Beispiel: Sie möchten nach MX45n suchen (wobei "n" eine Zahl ist) Geben Sie "MX45" ein

Wenn Sie die PRO series verwenden, geben Sie den gesamten Modellnamen ein. Beispiel: Wenn Sie die PRO-1 series verwenden Geben Sie "PRO-1" ein

Nach Funktionen suchen

Sie finden Zielseiten problemlos, indem Sie den Modellnamen des Produkts sowie ein Schlüsselwort für die gesuchte Funktion eingeben.

Beispiel: Wenn Ihr Produkt zur MX450 series gehört und Sie mehr über das Einlegen von Papier erfahren möchten

Geben Sie "MX45 Papier einlegen" in das Suchfenster ein und starten Sie die Suche

Fehlersuche

Sie erhalten genauere Suchergebnisse, wenn Sie den Modellnamen des Produkts und einen Supportcode eingeben.

Beispiel: Wenn Ihr Produkt zur MX450 series gehört, erscheint der folgende Fehlerbildschirm Geben Sie "MX45 1003" in das Suchfenster ein und starten Sie die Suche

00	🕏 Canor	series (1 Jo	ob)	
Oelete Hold Job	Info Pause Printer Supply Levels	Printer Setup		Printer Scanner
Printing "XXXXX" Printing Support Code : 1003 Paper has run out. 1. Load paper into the front tray. Insert the paper completely to the end of the front tray. 2. Press the printer's OK button.				
Status	Name	Sent	Completed	
O Printing	XXXXXX	Today,		

Nach Anwendungsfunktionen suchen

Sie finden Zielseiten problemlos, indem Sie den Namen der Anwendung sowie ein Schlüsselwort für die gesuchte Funktion eingeben.

Beispiel: Sie möchten mehr über das Drucken von Collagen über My Image Garden erfahren Geben Sie "My Image Garden Collage" in das Suchfenster ein und starten Sie die Suche

Nach Referenzseiten suchen

Sie können nach in diesem Handbuch beschriebenen Referenzseiten suchen, indem Sie den Modellnamen des Produkts und einen Seitentitel eingeben.

Sie finden Referenzseiten noch einfacher, indem Sie auch den Namen der Funktion eingeben. Beispiel: Sie möchten nach der Seite suchen, auf die im folgenden Satz auf einer Seite zum Scanvorgang im *Online-Handbuch* zur MX450 series Bezug genommen wird

Weitere Informationen finden Sie auf der Registerkarte "Farbeinstellung" des entsprechenden Modells auf der Startseite des Online-Handbuchs.

Geben Sie "MX45 Scannen Registerkarte Farbeinstellung" in das Suchfenster ein, und starten Sie die Suche

Fenster zur Erläuterung von Vorgängen

In diesem Handbuch werden die meisten Funktionen auf Grundlage der Fenster beschrieben, die bei Verwendung von Mac OS X v10.7 angezeigt werden.

Überblick über das Gerät

- Hauptkomponenten und Grundfunktionen
 - Hauptkomponenten
 - Info zur Stromversorgung des Geräts
 - LCD-Anzeige und Bedienfeld
 - Eingeben von Ziffern, Buchstaben und Symbolen
- Einlegen von Papier / Auflegen von Originalen
 - Einlegen von Papier
 - Auflegen von Originalen
 - Einsetzen des USB-Flashlaufwerks
- Austauschen von Tintenpatronen
 - Austauschen von Tintenpatronen
 - Überprüfen des Tintenstatus
- Wartung
 - Druck wird blasser oder Farben sind falsch
 - Durchführen der Wartung über den Computer
 - Reinigen des Geräts
- Ändern der Einstellungen des Geräts
 - Ändern der Einstellungen des Geräts über den Computer
 - Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige
- Informationen über die Netzwerkverbindung
 - Nützliche Informationen über die Netzwerkverbindung
- Info zur Netzwerkkommunikation
 - Ändern und Überprüfen der Netzwerkeinstellungen
 - Anhang zur Netzwerkkommunikation
- Tipps für eine optimale Druckqualität
 - Hilfreiche Informationen zu Tinte
 - Die wichtigsten Schritte zum erfolgreichen Drucken
 - Denken Sie daran, nach dem Einlegen des Papiers die Einstellungen f
 ür das Papier festzulegen
 - Abbrechen eines Druckauftrags
 - Wichtige Voraussetzungen f
 ür konstante Druckqualit
 ät
 - Vorsichtsmaßnahmen beim Transport des Geräts
- Rechtlich zulässige Verwendung dieses Produkts und Nutzungsrechte von Bildern
- Technische Daten

Wartung

- Druck wird blasser oder Farben sind falsch
- Durchführen der Wartung über den Computer
- Reinigen des Geräts

Ändern der Einstellungen des Geräts

- Ändern der Einstellungen des Geräts über den Computer
- Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige

Ändern der Einstellungen des Geräts über den Computer

- Überprüfen des Tintenstatus mithilfe des Computers
- Speichern eines geänderten Druckprofils
- Verwalten der Leistung des Geräts
- Senken des Geräuschpegels des Geräts
- Ändern des Betriebsmodus des Geräts

Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige

- Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige
- Faxeinstellungen
- Druckeinstell.
- LAN-Einstellungen
- Gerätbenutzereinstellungen
- Einstell. f
 ür Drucken vom Mobilt.
- Bluetooth-Einstellungen
- PictBridge-Einstellungen
- Sprachenauswahl
- Aktualisierung der Firmware
- Einstellung zurücksetzen
- Info zu ECO-Einstellungen
- Info zur Geräusch. Einstellung

Informationen über die Netzwerkverbindung

Nützliche Informationen über die Netzwerkverbindung

Im Gerät verfügbare nützliche Funktionen

Die folgenden nützlichen Funktionen stehen im Gerät zur Verfügung. Nutzen Sie die verschiedenen Funktionen für ein noch besseres Fotoerlebnis.

- Fotos einfach drucken
- Inhalt herunterladen
- Gescannte Bilder ins Internet hochladen
- Online-Elemente einfach drucken
- Einfach von einem Smartphone drucken
- Drucken mit Google Cloud Print
- Direkt drucken von iPad, iPhone oder iPod touch
- Bilder und Dokumente drucken durch Senden per E-Mail

Fotos einfach über eine Anwendung drucken

Bilder einfach organisieren

Sie können die Namen von Personen und Ereignissen mit My Image Garden in Fotos speichern. Sie können Fotos einfach organisieren, da Sie diese nicht nur nach Ordner, sondern auch nach Datum, Ereignis und Person geordnet anzeigen können. Hierdurch können Sie gewünschte Fotos einfach finden, wenn Sie sie zu einem späteren Zeitpunkt suchen.





<Kalenderansicht>

<Personenansicht>

Empfohlene Objekte in Diashows anzeigen

Basierend auf den in Fotos gespeicherten Informationen wählt Quick Menu automatisch Fotos auf Ihrem Computer aus und erstellt empfohlene Objekte wie Collagen und Karten. Die erstellten Objekte werden in Diashows angezeigt.



Wenn Ihnen ein Objekt gefällt, können Sie es in zwei einfachen Schritten ausdrucken. SCHRITT 1 Wählen Sie das zu druckende Objekt in Quick Menu unter Image Display aus. SCHRITT 2 Drucken Sie das Objekt über My Image Garden.



Fotos automatisch platzieren

Durch die automatische Platzierung der ausgewählten Fotos je nach Thema werden ansprechende Objekte auf einfache Weise erstellt.



Verschiedene weitere Funktionen

My Image Garden bietet viele weitere nützliche Funktionen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Funktionen von My Image Garden".

Verschiedene Inhalte herunterladen

CREATIVE PARK

Hierbei handelt es sich um eine Website für Druckmaterialien, von der Sie alle Druckmaterialien kostenlos herunterladen können.

Es werden verschiedene Arten von Inhalt wie saisonale Karten und Papiermodelle angeboten, die durch das Zusammenfügen der bereitgestellten Papierteile erstellt werden können. Greifen Sie einfach über Quick Menu auf die Website zu.

CREATIVE PARK PREMIUM

Über diesen Service können Kunden mit Modellen, die Premiuminhalte unterstützen, exklusive Druckmaterialien herunterladen.

Premiuminhalte können ganz einfach über My Image Garden heruntergeladen werden. Heruntergeladene Premiuminhalte können direkt über My Image Garden ausgedruckt werden. Stellen Sie sicher, dass zum Drucken von heruntergeladenem Premiuminhalt Original Canon Tintenpatronen für alle Farben in einem unterstützten Drucker installiert sind.



>>>> Hinweis

Die Gestaltung der Premiuminhalte auf dieser Seite kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Gescannte Bilder einfach ins Internet hochladen

Wenn Sie Evernote oder Dropbox auf Ihrem Computer verwenden, können Sie gescannte Bilder ganz einfach in das Internet hochladen. Die hochgeladenen Bilder können von anderen Computern, Smartphones usw. aus verwendet werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Funktion zur Online-Speicher-Integration".



Fotos auf Fotofreigabe-Websites drucken oder Online-Vorlagenformulare einfach vom Gerät drucken

Sie können Fotos auf Fotofreigabe-Websites oder im Internet angebotene Vorlagenformulare ohne Verwendung eines Computers direkt drucken.

Fotodruck aus Online-Alben

Sie können über das Gerät auf Fotofreigabe-Websites im Internet zugreifen und Fotos in Online-Alben direkt drucken (z. B. Picasa-Webalben), während Sie sie auf dem Druckerbildschirm prüfen.

Druck von Vorlagenformularen aus dem Internet

Canon bietet verschiedene Vorlagenformulare, darunter saisonale Materialien und Kalender, im Internet an. Sie können die gewünschten Vorlagenformulare jederzeit und in beliebigem Umfang einfach über das Gerät herunterladen und drucken.



Einfach von einem Smartphone drucken mit Canon Easy-PhotoPrint (für iOS/ Android)

Verwenden Sie Canon Easy-PhotoPrint (für iOS/Android), um auf einem Smartphone gespeicherte Fotos einfach über eine drahtlose Verbindung zu drucken.

Sie können ebenfalls gescannte Daten (PDF oder JPEG) ohne Verwendung eines Computers direkt auf einem Smartphone empfangen.

Canon Easy-PhotoPrint (für iOS/Android) kann im App Store und bei Google Play heruntergeladen werden.



Drucken in verschiedenen Umgebungen mit Google Cloud Print

Das Gerät ist mit Google Cloud Print kompatibel (Google Cloud Print ist ein Dienst von Google Inc.). Google Cloud Print ermöglicht das Drucken an jedem Ort über Anwendungen oder Services, die Google Cloud Print unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter "Drucken mit Google Cloud Print".



Direkt drucken von iPad, iPhone oder iPod touch mit Apple AirPrint

Das Gerät ist mit der AirPrint-Funktion von Apple iOS-Geräten kompatibel.

Sie können über WLAN direkt E-Mails, Fotos, Webseiten usw. vom iPad, iPhone oder iPod touch am Gerät drucken.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Drucken von einem AirPrint-kompatiblen Gerät".



Einfaches Drucken durch Senden einer E-Mail von einem Computer oder Smartphone

Mit **Von E-Mail drucken** können Sie angehängte Dateien ganz einfach drucken. Fügen Sie einer E-Mail ein Bild oder Dokument von Ihrem Computer oder Smartphone hinzu, und versenden Sie die E-Mail mit der angehängten Datei.

Sie können ganz einfach von einem beliebigen Ort, wie Ihrem Urlaubsort, drucken. Ihre Freunde und Angehörigen können nach vorheriger Registrierung ebenfalls drucken.

Sie können Von E-Mail drucken auf jedem Canon-Drucker verwenden, der den Service unterstützt.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Verwenden von "Von E-Mail drucken"".



Funktion zur Online-Speicher-Integration

Das Gerät bietet eine Integration in Online-Speicherservices wie Evernote an.



Integration in Online-Notizenservice 🗐 "Evernote"

Wenn eine Evernote-Client-Anwendung auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie gescannte Bilder in die Anwendung importieren und sie auf den Evernote-Server hochladen.

Auf die hochgeladenen Bilder kann von anderen Computern, Smartphones usw. aus zugegriffen werden.

Sie müssen ein Konto erstellen, um Evernote verwenden zu können. Informationen zur Erstellung eines Kontos finden Sie auf der Seite "KONTO ERSTELLEN" von Evernote.

Einstellungen

Wählen Sie das einzustellende Element in IJ Scan Utility im Dialogfeld für Einstellungen aus, und wählen Sie dann in Anwendungseinstellungen (Application Settings) unter An Anwendung senden (Send to an application) die Option Evernote.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter "Dialogfenster "Einstellungen"".

>>>> Wichtig

Die Evernote-Serviceangebote können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder beendet werden.

Drucken von einem AirPrint-kompatiblen Gerät

In diesem Dokument wird erläutert, wie Sie AirPrint für das drahtlose Drucken von Ihrem iPad, iPhone und iPod touch über einen Canon-Drucker verwenden können.

Mit AirPrint können Sie Fotos, E-Mails, Webseiten und Dokumente von Ihrem Apple-Gerät direkt an einen Drucker senden, ohne einen Treiber zu installieren.





Überprüfen der Umgebungsbedingungen

Überprüfen Sie zuerst die Umgebungsbedingungen.

AirPrint Betriebsbedingungen

Für die Verwendung von AirPrint benötigen Sie eines der folgenden Geräte von Apple, das die neueste Version von iOS verwendet: iPad (alle Modelle), iPhone (3GS oder höher) oder iPod touch (dritte Generation oder höher).

Netzwerkumgebung

Das Apple-Gerät (iPad, iPhone oder iPod touch) und dieses Gerät müssen mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.

Ninweis

Wenn Ihr iPad, iPhone oder iPod touch über die neueste Version von iOS verfügt, müssen Sie keine Treiber bzw. zusätzliche Software downloaden und installieren.

Drucken mit AirPrint

- 1. Überprüfen Sie, ob dieses Gerät eingeschaltet und mit dem LAN verbunden ist.
- 2. Tippen Sie in der Anwendungssoftware Ihres Apple-Geräts auf das Betriebssymbol, um die Menüoptionen anzuzeigen.



3. Tippen Sie in den Menüoptionen auf Drucken (Print).



4. Wählen Sie unter **Druckeroptionen (Printer Options)** das von Ihnen verwendete Modell aus.

>>>> Wichtig

Da nicht jede Anwendungssoftware AirPrint unterstützt, werden die Druckeroptionen (Printer Options) möglicherweise nicht angezeigt. Wenn in einer Anwendungssoftware keine Druckeroptionen verfügbar sind, können Sie nicht von dieser Anwendungssoftware drucken.

Hinweis

- Die Druckeroptionen können je nach verwendeter Anwendungssoftware und verwendetem Modell variieren. Wenn Sie auf **Drucken (Print)** tippen und einen Modellnamen auswählen, enthalten die Druckeroptionen in der Regel bis zu vier der folgenden Optionen:
 - Drucker: Wählen Sie ein Modell, das in Ihrem WLAN verwendet werden kann.
 - Kopien: Wählen Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare.

 Doppelseitiger Druck: Wenn das Modell doppelseitigen Druck unterstützt, können Sie Ein (On) oder Aus (Off) wählen.

Bereich: Der Seitenbereich kann nur zusammen mit bestimmter Anwendungssoftware und bestimmten Dateitypen verwendet werden (wie z. B. PDF-Dateien).

- 5. Klicken Sie unter 1 Kopie (1 Copy) auf + oder -, um die Anzahl der benötigten Kopien zu bestimmen.
- 6. Unter **Doppelseitig (Duplex Printing)** klicken Sie auf **Ein (On)**, um doppelseitigen Druck zu aktivieren oder auf **Aus (Off)**, um die Funktion zu deaktivieren.
- 7. Beim Drucken eines Dateityps mit mehreren Seiten, wie z. B. PDF-Dateien, klicken Sie auf **Bereich (Range)** und dann auf **Alle Seiten (All Pages)** oder wählen Sie den zu druckenden Seitenbereich aus.
- 8. Tippen Sie auf Drucken (Print).

Wenn Sie den Druckvorgang ausführen, verwendet der Drucker die angegebenen Einstellungen zum Drucken.

Papierformat

Mit AirPrint wird das Papierformat automatisch und abhängig von der verwendeten Anwendungssoftware des Apple-Geräts sowie dem Bereich, in dem AirPrint verwendet wird, ausgewählt.

Wenn die Fotoanwendungssoftware von Apple verwendet wird, entspricht das Standardpapierformat in Japan der Größe L und in anderen Ländern und Regionen einer Größe von 4"x6" bzw. KG. Wenn Dokumente von der Anwendungssoftware Safari von Apple gedruckt werden, entspricht das Standardpapierformat in den USA der Größe eines US-Briefs und in Japan und Europa einer Größe von A4.

>>>> Wichtig

Die von Ihnen verwendete Anwendungssoftware unterstützt möglicherweise verschiedene Papierformate.

Prüfen des Druckstatus

Beim Drucken wird das Symbol **Druckzentrale (Print)** in der Liste der zuletzt benutzten Softwareanwendungen angezeigt und Sie können es für die Überprüfung des Druckstatus verwenden. Drücken Sie zweimal die **Startseite (Home)**-Taste auf dem Apple-Gerät, um die Liste der zuletzt benutzten Anwendungssoftware anzuzeigen. Das Symbol **Drucken (Print)** wird auf der **Startseite (Home)** unten angezeigt.



Abbrechen eines Druckauftrags

Um einen Druckauftrag mit AirPrint abzubrechen, gehen Sie wie in einer der folgenden Methoden beschrieben vor:

- Am Gerät: Verwenden Sie das Bedienfeld des Geräts, um den Druckauftrag abzubrechen.
- Mit einem Apple-Gerät: Drücken Sie zweimal die Startseite (Home)-Taste auf dem Apple-Gerät. Tippen Sie auf das Symbol Drucken (Print), um die Liste der Druckaufträge anzuzeigen. Tippen Sie auf den Druckauftrag, den Sie abbrechen möchten und dann auf Drucken abbrechen (Cancel Print).

AirPrint Fehlersuche

Wenn das Dokument nicht gedruckt wird, überprüfen Sie Folgendes:

- 1. Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist. Falls das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein. Überprüfen Sie, ob das Problem behoben ist.
- 2. Überprüfen, ob das Gerät über LAN mit demselben Subnetz verbunden ist, wie das Gerät, auf dem iOS installiert ist.
- 3. Überprüfen Sie, ob das Gerät über ausreichend Papier und Tinte verfügt.
- **4.** Stellen Sie sicher, dass auf dem Bedienfeld des Geräts keine Fehlermeldung angezeigt wird.

Besteht das Problem weiterhin, verwenden Sie den Druckertreiber auf Ihrem Computer, um den Druckauftrag auszuführen. Überprüfen Sie, ob das Dokument auf dem Gerät normal gedruckt werden kann.

Wenn das Dokument nicht gedruckt werden kann, schlagen Sie Ihr Modell im Online-Handbuch nach.

🔊 Hinweis

- Nach dem Einschalten des Geräts kann es einige Minuten dauern, bis das Gerät über eine WLAN-Verbindung kommunizieren kann. Überprüfen Sie, ob das Gerät mit dem WLAN verbunden ist und versuchen Sie es erneut.
- Wenn Bonjour auf dem Gerät deaktiviert ist, kann AirPrint nicht verwendet werden. Überprüfen Sie die LAN-Einstellungen des Geräts und aktivieren Sie Bonjour.



Die f
ür die Erkl
ärungen verwendeten Fenster k
önnen sich von den Fenstern unterscheiden, die von Ihrem Apple-Produkt oder Ihrer -Anwendungssoftware angezeigt werden.

Verwenden von Von E-Mail drucken

Mit **Von E-Mail drucken** können Sie angehängte Dateien ganz einfach drucken. Fügen Sie einer E-Mail ein Bild oder Dokument von Ihrem Computer oder Smartphone hinzu, und versenden Sie die E-Mail mit der angehängten Datei.

Sie können ganz einfach von einem beliebigen Ort, wie Ihrem Urlaubsort, drucken. Ihre Freunde und Angehörigen können nach vorheriger Registrierung ebenfalls drucken.

Sie können Von E-Mail drucken auf jedem Canon-Drucker verwenden, der den Service unterstützt.



Prüfen der Systemumgebung

Prüfen Sie als Erstes Ihre Systemumgebung.

Netzwerkumgebung

Dieses Produkt muss mit einem LAN verbunden sein, das über eine Internetverbindung verfügt.

>>>> Wichtig

- Die Kosten des Internetzugangs trägt der Benutzer.
- Diese Funktion ist in einigen Ländern/Regionen unter Umständen nicht verfügbar.
- Version der Druckersoftware (Firmware)

Ist die Firmwareversion des Druckers niedriger als 2.000, müssen Sie die Firmware aktualisieren. Lesen Sie die Informationen unter "Aktualisierung der Firmware" für Ihr Modell im Home-Fenster des *Online-Handbuch*.

Vorbereiten der Verwendung von Von E-Mail drucken

Um **Von E-Mail drucken** zu verwenden, müssen Sie den Drucker registrieren, indem Sie Informationen zum Druckerbesitzer eingeben.



- 1. Drucken Sie den PIN-Code und die URL der Druckerregistrierungsseite.
- **2.** Greifen Sie auf die URL zu, und geben Sie die E-Mail-Adresse des Besitzers und weitere erforderliche Informationen ein.
- **3.** Überprüfen Sie, ob eine E-Mail an die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse versendet wurde.

4. Greifen Sie auf die URL in der E-Mail zu, und schließen Sie die Registrierung des Druckers ab.

Hinweis

Die nach dem Abschluss des Registrierungsvorgangs auf dem Bildschirm angezeigte E-Mail-Adresse wird für die Funktion Von E-Mail drucken verwendet.

Informationen zum Registrierungsvorgang

Drucken über den Computer oder das Smartphone

1. Bereiten Sie eine Datei vor, die Sie drucken möchten.

Nachfolgend finden Sie Informationen zu dem Dateiformat, der Dateianzahl und der Dateigröße, die von dieser Druckfunktion unterstützt werden.

Unterstützte Dateiformate

- Adobe PDF-Dateien
- JPEG-Dateien

>>>> Wichtig

- Es können nur an E-Mails angehängte Dateien gedruckt werden. E-Mail-Nachrichten können nicht gedruckt werden.
- Verschlüsselte Adobe PDF-Dateien, kennwortgeschützte Dateien und Dateien, für die der Druck deaktiviert wurde, können nicht gedruckt werden.
- Dateien, die als komprimierte Dateien angehängt werden, können nicht gedruckt werden.
- Es können ausschließlich Adobe PDF- und JPEG-Dateien gedruckt werden.

Unterstützte Dateianzahl und Dateigrößen

- Es können bis zu 10 angehängte Dateien gedruckt werden.
- Die maximale Größe einer E-Mail mit angehängten Dateien beträgt 5 MB.

- Bei der Bestimmung der Größe der E-Mail wird die Größe der gesamten Übertragungsdatei, einschließlich E-Mail-Nachricht und -Header, zugrunde gelegt.
 Daher ist es möglich, dass eine Datei im Anhang nicht gedruckt werden kann, selbst wenn diese kleiner als 5 MB ist.
- Angehängte JPEG-Dateien unter 10 KB können nicht gedruckt werden.
- Fügen Sie einer E-Mail eine zu druckende Datei von Ihrem Computer oder Smartphone hinzu, und senden Sie sie an die E-Mail-Adresse f
 ür den Druckvorgang.

Sie können die Adresse für den Druck auch über das Bedienfeld überprüfen, indem Sie Webservice \rightarrow Webservice-Einrichtung \rightarrow Cloud-Einstellungen \rightarrow Von E-Mail drucken - Einrichtung \rightarrow Adresse für den Druck prüfen auswählen.

>>>> Wichtig

Sie können den Service nicht verwenden, wenn Wartungsma
ßnahmen am Service durchgef
ührt werden.

Verwenden des Service mit mehreren Personen

Um mehreren Benutzern die Verwendung dieser Funktion zu ermöglichen, registrieren Sie die Benutzer (mit Ausnahme des Druckerbesitzers) als Mitglieder.

- 1. Der Druckerbesitzer greift über seinen Computer oder sein Smartphone auf die Anmelde-URL des Service (https://pr.mp.c-ij.com/po) zu und meldet sich an.
- Wählen Sie den Druckernamen für das hinzuzufügende Mitglied aus. Klicken Sie auf Mitgliedseinstellungen → Hinzufügen, um die E-Mail-Adresse des Mitglieds einzugeben, und klicken Sie auf Registrieren.

Eine URL der Mitgliedsregistrierungsseite wird an die E-Mail-Adresse des neu registrierten Mitglieds gesendet.

3. Das registrierte Mitglied greift auf die URL in der E-Mail zu und schließt den Registrierungsvorgang ab.

Sie können diesen Service über registrierte E-Mail-Adressen nutzen.

>>>> Hinweis

Sie können bis zu 500 Mitglieder registrieren.

Fehlerbehebung für Von E-Mail drucken

- Dokument wird nicht gedruckt
- Registrierung für den Service oder Löschen des Service nicht möglich
- Wenn Sie nach der Reparatur des Druckers nicht drucken können

Dokument wird nicht gedruckt

Falls der Druckvorgang nicht gestartet wird, prüfen Sie Folgendes:

- Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist. Ist dies der Fall, schalten Sie ihn aus und dann wieder ein, und starten Sie den Druckvorgang erneut.
- · Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Prüfen Sie, ob der Drucker mit einem LAN verbunden ist und das LAN über eine Internetverbindung verfügt.
- Überprüfen Sie das Bedienfeld des Druckers, und stellen Sie sicher, dass keine Fehlermeldung angezeigt wird.

Wenn das Problem weiterhin besteht, starten Sie den Druckvorgang über den Druckertreiber auf dem Computer, und prüfen Sie, ob der Drucker den Auftrag normal verarbeitet.

Kann das Dokument nicht gedruckt werden, schlagen Sie im Online-Handbuch (Bedienungsanleitung) nach, das mit dem Drucker geliefert wurde.

- Überprüfen Sie, ob die an die E-Mail angehängte Datei eine Adobe PDF- oder JPEG-Datei ist.
- Wählen Sie Webservice → Webservice-Einrichtung → Cloud-Einstellungen → Von E-Mail drucken - Einrichtung → Adresse für den Druck prüfen über das Bedienfeld des Druckers aus, und überprüfen Sie, ob die Ziel-E-Mail-Adresse richtig ist.
- Überprüfen Sie, ob die E-Mail-Adresse des Benutzers für die Verwendung des Service registriert ist. Zum Überprüfen der Fehlerdetails muss der Druckerbesitzer auf die Anmelde-URL zugreifen (https:// pr.mp.c-ij.com/po).
- Klicken Sie im Bildschirm Druckstatus auf Zum Bildschirm für den Druckverlauf wechseln, und prüfen Sie den Verlauf der gesendeten Aufträge. Sie können die Fehlerdetails prüfen. Zum Überprüfen der Fehlerdetails muss der Druckerbesitzer auf die Anmelde-URL zugreifen (https:// pr.mp.c-ij.com/po).

Bei einer WLAN-Verbindung kann es nach dem Einschalten des Druckers einige Minuten dauern, bis die Kommunikation möglich ist. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem WLAN verbunden ist, und starten Sie den Druckvorgang.

Registrierung für den Service oder Löschen des Service nicht möglich

Registrierung für den Service nicht möglich

- Wenn auf dem Bedienfeld des Druckers die Meldung "Registrierung bei "Von E-Mail drucken" fehlgeschlagen." angezeigt wird, wurde die Registrierung für den Service Von E-Mail drucken möglicherweise nicht rechtzeitig abgeschlossen. Wählen Sie OK aus, um die Fehlermeldung zu löschen, und beginnen Sie wieder von vorne.
- Prüfen Sie, ob die Firmwareversion des Druckers aktualisiert wurde.

Die URL zum Abschließen der Registrierung wird nicht per E-Mail empfangen

 Unter Umständen wurde eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben. Warten Sie etwa 30 Minuten, und drucken Sie den PIN-Code und die URL der Druckerregistrierung über das Bedienfeld des Druckers. Beginnen Sie anschließend mit der Registrierung von vorne.

Löschen des Service nicht möglich

- Wenn auf dem Bedienfeld des Druckers die Meldung "Herstellen der Verbindung zu "Von E-Mail drucken" fehlgeschlagen. Nur die Informationen zu diesem Drucker wurden gelöscht." angezeigt wird, ist es möglich, dass die Registrierungsinformationen für den Service nicht gelöscht werden konnten, obwohl die auf dem Gerät gespeicherten Informationen zu Von E-Mail drucken gelöscht wurden. Wählen Sie OK aus, um die Fehlermeldung zu löschen, und greifen Sie dann auf die Anmelde-URL des Service (https://pr.mp.c-ij.com/po) zu, um die Registrierungsinformationen zu löschen.
- Wenn die auf diesem Drucker gespeicherten Informationen zu Von E-Mail drucken nicht gelöscht werden konnten, obwohl die Registrierungsinformationen für den Service gelöscht wurden, wählen Sie

Webservice \rightarrow Webservice-Einrichtung \rightarrow Cloud-Einstellungen \rightarrow Von E-Mail drucken - Einrichtung \rightarrow Aufhebung der Registrierung von registrierten Druckern aus, und löschen Sie die Registrierungsinformationen.

Wenn Sie nach der Reparatur des Druckers nicht drucken können

Neuregistrierung von Drucker und Druckerbesitzer

 Bei der Reparatur des Druckers werden alle gespeicherten Informationen gelöscht, und der Service Von E-Mail drucken kann nicht mehr verwendet werden.
 Wenn Sie diesen Service wieder verwenden möchten, müssen Sie den Drucker und den Druckerbesitzer neu registrieren.
 Weitere Informationen zur Neuregistrierung finden Sie unter "Vorbereitungen für die Verwendung des Service "Von E-Mail drucken"".
 Auch wenn andere Benutzer außer dem Besitzer als Mitglieder registriert waren, wiederholen Sie die Registrierung ab hier.

Marken

- Windows ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Windows Vista ist eine Marke oder eingetragene Marke der Microsoft Corporation in den USA und/ oder anderen Ländern.
- Mac OS, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch und Safari sind eingetragene Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern. AirPrint und das AirPrint-Logo sind Marken von Apple Inc.
- IOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.
- Alle anderen in diesem Dokument genannten Firmennamen und Produkte können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Firmen sein.

Vorbereitungen für die Verwendung des Service "Von E-Mail drucken"

Um diesen Service zum Drucken von Fotos oder Dokumenten zu verwenden, befolgen Sie die unten stehende Vorgehensweise, und registrieren Sie den Drucker.

Drucken von PIN-Code und URL der Druckerregistrierungsseite

Drucken Sie zunächst den PIN-Code und die URL der Druckerregistrierungsseite. Stellen Sie sicher, dass ausreichend Tinte im Drucker vorhanden ist, und starten Sie den Druckvorgang über das Bedienfeld des Druckers.

1. Stellen Sie sicher, dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist.

>>>> Wichtig

Dieses Produkt muss mit einem LAN verbunden sein, das über eine Internetverbindung verfügt.

- Wählen Sie auf dem Bedienfeld des Druckers im Fenster HOME die Option Webservice → Webservice-Einrichtung → Cloud-Einstellungen → Von E-Mail drucken - Einrichtung → Drucker registrieren aus.
- **3.** Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, und drucken Sie den PIN-Code und die URL der Druckerregistrierung.

>>>> Wichtig

 Schalten Sie den Drucker erst aus, nachdem der Registrierungsvorgang abgeschlossen wurde. Greifen Sie innerhalb von 25 Minuten auf die gedruckte URL zu, und melden Sie sich an.
 Wenn Sie die Registrierung abgebrochen haben, bevor sie abgeschlossen wurde, wiederholen Sie den Vorgang ab dem Drucken der Registrierungsinformationen.

Zugreifen auf die gedruckte URL und Eingeben der E-Mail-Adresse des Besitzers und sonstiger erforderlicher Informationen

Als Nächstes geben Sie die E-Mail-Adresse des Besitzers und weitere erforderliche Informationen ein.

- 1. Greifen Sie über den Webbrowser des Computers auf die gedruckte URL zu, und klicken Sie auf **Anmelden**.
- 2. Wählen Sie im Fenster mit den Nutzungsbedingungen die Option Akzeptieren aus.

>>>> Wichtig

Sie müssen im Fenster mit den Nutzungsbedingungen Akzeptieren auswählen, um sich als Druckerbesitzer registrieren zu können.

 Geben Sie die E-Mail-Adresse des Druckerbesitzers ein, und klicken Sie auf Weiter.

Wichtig

Eine E-Mail mit den Informationen, die zum Abschluss der Registrierung erforderlich sind, wird an die für den Druckerbesitzer eingegebene E-Mail-Adresse gesendet.

- Wenn der domänenspezifische Empfang festgelegt wurde, ändern Sie die Einstellung
- entsprechend, damit E-Mails von "info@mp.c-ij.com" empfangen werden können.

Die E-Mail-Adresse des Druckerbesitzers kann nicht geändert werden, nachdem der Besitzer registriert wurde.

Löschen Sie zum Ändern der E-Mail-Adresse die Druckerregistrierung, und registrieren Sie den

Druckerbesitzer dann unter Verwendung der neuen E-Mail-Adresse erneut. In diesem Fall werden alle zuvor registrierten Informationen gelöscht.

Die Benachrichtigung wird automatisch an die registrierte E-Mail-Adresse gesendet, wenn die Druck- oder Servicewartung gestartet wird.

4. Geben Sie die unten stehenden Informationen im Fenster **Registrierung des** Druckerbesitzers ein, und klicken Sie auf Weiter.

Benutzername

Geben Sie einen Namen ein. Der von Ihnen eingegebene Name wird bei der Anmeldung angezeigt.

Wichtig

Es können maximal 30 Zeichen eingegeben werden.

Sprache

Wählen Sie die von Ihnen verwendete Sprache aus. Die von Ihnen ausgewählte Sprache wird in Benachrichtigungs-E-Mails verwendet, wie z. B. Meldungen zum Druckbeginn.

Zeitzone

Beachten Sie die Informationen in diesem Abschnitt, und wählen Sie die Zeitzone für die Stadt aus, die Ihrem Wohnort am nächsten liegt.

Anzeigeformat für Datum/Uhrzeit

Wählen Sie das gewünschte Format aus. Das von Ihnen ausgewählte Format wird auf die Anzeige von Datum/Uhrzeit in den Bildschirmen und Benachrichtigungs-E-Mails für diesen Service angewendet.

Sommerzeit

Diese Einstellung wird mit der Einstellung **Zeitzone** kombiniert und auf die Anzeige von Datum/Uhrzeit in den Bildschirmen und Benachrichtigungs-E-Mails für diesen Service angewendet. Bei der Auswahl von **EIN** wird der Einstellung **Zeitzone** bei der Anzeige von Datum/Uhrzeit 1 Stunde hinzugefügt.

5. Geben Sie im Fenster Druckerregistrierung einen Namen im Feld Druckername ein, und klicken Sie auf Bestätigung.

Geben Sie einen beliebigen Namen ein, mit dem Sie den Drucker identifizieren können.

>>>> Wichtig

Es können maximal 30 Zeichen eingegeben werden.

6. Überprüfen Sie die Registrierungsinformationen im Fenster Bestätigung der Registrierung des Besitzers, und klicken Sie auf Registrieren.

Es wird ein temporäres Kennwort angezeigt.

Wichtig

Das angezeigte temporäre Kennwort ist nicht in der Benachrichtigungs-E-Mail enthalten. Notieren Sie das temporäre Kennwort unbedingt, bevor Sie den Bildschirm schließen.

Überprüfen, ob eine E-Mail an die von Ihnen eingegebene E-Mail-Adresse versendet wurde

Die für den Abschluss der Registrierung erforderliche URL wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die für den registrierten Druckerbesitzer eingegeben wurde.

Zugreifen auf die URL in der E-Mail und Abschließen der Druckerregistrierung

1. Greifen Sie auf die URL in der E-Mail zu.

Sie müssen die Registrierung innerhalb von 30 Minuten abschließen.

- 2. Geben Sie die registrierte E-Mail-Adresse des Druckerbesitzers und das temporäre Kennwort ein, und klicken Sie auf **Anmelden**.
- 3. Legen Sie ein beliebiges Kennwort fest, und klicken Sie auf Registrieren.

Wenn der Vorgang zum Festlegen des Kennworts abgeschlossen ist, werden die E-Mail-Adresse für den Drucker und die URL für den Service angezeigt. Hiermit ist der Registrierungsvorgang für den Drucker abgeschlossen.

>>>> Wichtig

- Bei der Eingabe des Kennworts gelten folgende Zeichenbeschränkungen.
 - Legen Sie ein Kennwort mit mindestens 8 Zeichen fest.
 - Sie können folgende Zeichen verwenden: Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen (jeweils Einzelbyte).
 - Kombinieren Sie die verschiedenen Arten der zugelassenen Zeichen bei der Festlegung des Kennworts.
- Die angezeigte E-Mail-Adresse f
 ür den Drucker und die URL der Anmeldeseite werden nicht gesendet. Stellen Sie sicher, dass Sie die E-Mail-Adresse des Druckers und die URL der Anmeldeseite notieren, bevor Sie den Bildschirm schließen.

Liste der Zeitzonen

(UTC-12:00)	Internationale Datumsgrenze West
(UTC-11:00)	Midwayinseln
(UTC-10:00)	Hawaii
(UTC-09:00)	Alaska
(UTC-08:00)	Tijuana, Baja California, Pacific Time (USA und Kanada)
(UTC-07:00)	Arizona, Chihuahua, La Paz, Mazatlán, Mountain Time (USA und Kanada)
(UTC-06:00)	Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey, Saskatchewan, Mittelamerika, Central Time (USA und Kanada)
(UTC-05:00)	Indiana (Osten), Bogotá, Lima, Quito, Eastern Time (USA und Kanada), Caracas
(UTC-04:00)	Asunción, Santiago, Georgetown, La Paz, San Juan, Manaus, Atlantic Time (Kanada), Neufundland
(UTC-03:00)	Cayenne, Grönland, Buenos Aires, Brasilia, Montevideo
(UTC-02:00)	Mittelatlantik
(UTC-01:00)	Azoren, Kapverdische Inseln
(UTC+00:00)	Casablanca, Dublin, Edinburgh, Lissabon, London, Monrovia, Reykjavík, Koordinierte Weltzeit
(UTC+01:00)	Amsterdam, Berlin, Bern, Rom, Stockholm, Wien, Sarajevo, Skopje, Warschau, Zagreb, Brüssel, Kopenhagen, Madrid, Paris, Belgrad, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Prag, West-Zentralafrika
(UTC+02:00)	Athen, Bukarest, Istanbul, Amman, Windhoek, Jerusalem, Kairo, Harare, Pretoria, Beirut, Helsinki, Kiew, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius, Minsk
(UTC+03:00)	Kuwait, Riad, Tbilisi, Nairobi, Bagdad, Moskau, St. Petersburg, Wolgograd, Teheran
(UTC+04:00)	Abu Dhabi, Maskat, Eriwan, Baku, Port Louis, Kabul
(UTC+05:00)	Islamabad, Karatschi, Jekaterinburg, Taschkent, Sri Jayawardenepura Kotte, Chennai, Kalkutta, Mumbai, Neu-Delhi, Kathmandu
(UTC+06:00)	Astana, Dhaka, Almaty, Nowosibirsk, Yangon (Rangun)
(UTC+07:00)	Krasnojarsk, Bangkok, Hanoi, Jakarta
(UTC+08:00)	Irkutsk, Ulaanbaatar, Kuala Lumpur, Singapur, Perth, Taipeh, Peking, Chongqing, Hongkong, Ürümqi
(UTC+09:00)	Seoul, Jakutsk, Osaka, Sapporo, Tokio, Adelaide, Darwin
(UTC+10:00)	Wladiwostok, Canberra, Melbourne, Sydney, Guam, Port Moresby, Brisbane, Hobart
(UTC+11:00)	Magadan, Salomon-Inseln, Neukaledonien
(UTC+12:00)	Auckland, Wellington, Fidschi, Marshallinseln, Petropawlowsk-Kamtschatski
(UTC+13:00)	Samoa, Nuku'alofa

Überblick über das Gerät

- Hauptkomponenten und Grundfunktionen
 - Hauptkomponenten
 - Info zur Stromversorgung des Geräts
 - LCD-Anzeige und Bedienfeld
 - Eingeben von Ziffern, Buchstaben und Symbolen
- Einlegen von Papier / Auflegen von Originalen
 - Einlegen von Papier
 - Auflegen von Originalen
 - Einsetzen des USB-Flashlaufwerks
- Austauschen von Tintenpatronen
 - Austauschen von Tintenpatronen
 - Überprüfen des Tintenstatus
- Wartung
 - Druck wird blasser oder Farben sind falsch
 - Durchführen der Wartung über den Computer
 - Reinigen des Geräts
- Ändern der Einstellungen des Geräts
 - Ändern der Einstellungen des Geräts über den Computer
 - Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige
- Informationen über die Netzwerkverbindung
 - Nützliche Informationen über die Netzwerkverbindung
- Info zur Netzwerkkommunikation
 - Ändern und Überprüfen der Netzwerkeinstellungen
 - Anhang zur Netzwerkkommunikation
- Tipps für eine optimale Druckqualität
 - Hilfreiche Informationen zu Tinte
 - Die wichtigsten Schritte zum erfolgreichen Drucken
 - Denken Sie daran, nach dem Einlegen des Papiers die Einstellungen für das Papier festzulegen
 - Abbrechen eines Druckauftrags
 - Wichtige Voraussetzungen f
 ür konstante Druckqualit
 ät
 - Vorsichtsmaßnahmen beim Transport des Geräts
- Rechtlich zulässige Verwendung dieses Produkts und Nutzungsrechte von Bildern
- Technische Daten

Hauptkomponenten und Grundfunktionen

- Hauptkomponenten
- Info zur Stromversorgung des Geräts
- LCD-Anzeige und Bedienfeld
- Eingeben von Ziffern, Buchstaben und Symbolen

Hauptkomponenten

- Vorderansicht
- Rückansicht
- Innenansicht
- Bedienfeld

Vorderansicht



(1) Bedienfeld

Mithilfe des Bedienfelds können Sie die Einstellungen ändern und das Gerät bedienen. Bedienfeld

(2) ADF (automatischer Dokumenteneinzug)

Legen Sie das Dokument zum Kopieren, Scannen oder Faxen ein. Die in das Vorlagenfach eingelegten Dokumente werden automatisch nacheinander gescannt.

Einlegen von Dokumenten in den ADF (automatischer Dokumenteneinzug)

(3) Abdeckung des Dokumenteneinzugs

Öffnen Sie die Abdeckung, um einen Papierstau zu entfernen.

(4) Vorlagenhalter

Passen Sie diese Halter an die Breite des Dokuments im ADF an.

(5) Vorlagenfach

Öffnen Sie das Fach, um ein Dokument in den ADF einzulegen. Sie können mehrere Blätter eines Dokuments derselben Größe und Stärke einlegen. Legen Sie das Dokument mit der zu scannenden Seite nach oben.

(6) Vorlagenausgabeschacht

Die aus dem ADF gescannten Dokumente werden hier abgelegt.

(7) Vorlagendeckel

Öffnen Sie diese Abdeckung, um ein Originaldokument auf die Auflagefläche zu legen.

(8) Papierausgabefach

Das Papierausgabefach öffnet sich zu Beginn eines Kopier- oder Druckvorgangs automatisch, sobald das bedruckte Papier ausgeschoben wird.

(9) Verlängerung des Ausgabefachs

Wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen und dient zum Abstützen des ausgegebenen Papiers.

(10) Papierausgabestütze

Wird herausgezogen, um das ausgegebene Papier abzustützen.

(11) Wi-Fi-Anzeige

Zeigt den WLAN-Status durch blaues Leuchten oder Blinken an. Leuchtet:

WLAN aktiv (Wireless LAN active) ist ausgewählt. Blinkt: Drucken oder Scannen über ein drahtloses LAN. Blinkt auch, wenn beim Setup nach einem WLAN-Zugriffspunkt gesucht und die Verbindung zu ihm hergestellt wird.



(12) Anschluss für USB-Flashlaufwerk

Stecken Sie ein USB-Flashlaufwerk in diesen Anschluss.

Einsetzen des USB-Flashlaufwerks

Sie können das optionale Bluetooth-Modul BU-30* anschließen, um direkt zu drucken.

Drucken von einem Bluetooth-kompatiblen Gerät

* Die Bluetooth-Einheit ist aufgrund von örtlichen Gesetzen und Vorschriften nicht in allen Ländern oder Regionen erhältlich. Informationen hierzu erhalten Sie beim zuständigen Service-Center.

🛝 Warnung

Schließen Sie ausschließlich die USB-Flashlaufwerke und das optionale Bluetooth-Modul BU-30 an den Anschluss für USB-Flashlaufwerk des Geräts an. Beim Anschluss anderer Geräte besteht Brand- und Stromschlaggefahr, außerdem könnte das Gerät beschädigt werden.

>>>> Wichtig

- Vermeiden Sie jede Berührung des Metallgehäuses.
- Das zum Anschluss an das Gerät verwendete USB-Kabel darf nicht länger als ca. 3 m (10 Fuß) sein, um die Funktionsweise anderer Peripheriegeräte nicht zu beeinträchtigen.

(13) Kassette (oben)

Legen Sie Fotopapier im Format 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) oder 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) in die Kassette ein, und setzen Sie sie dann in das Gerät ein. Sie können zwei oder mehr Blätter desselben Papierformats und Medientyps gleichzeitig einlegen. Sie werden automatisch einzeln eingezogen.

Einlegen von kleinformatigem Papier

(14) Kassette (unten)

Legen Sie Normalpapier oder Fotopapier im Format A4, B5, A5 oder Letter sowie Umschläge in die Kassette ein, und setzen Sie sie dann in das Gerät ein. Sie können zwei oder mehr Blätter desselben Papierformats und Medientyps gleichzeitig einlegen. Sie werden automatisch einzeln eingezogen.

- Einlegen von großformatigem Papier
- Einlegen von Umschlägen

(15) Auflagefläche

Legen Sie Originale, die Sie kopieren, scannen oder faxen möchten, auf die Glasauflagefläche.
Rückansicht



(1) Abdeckung an der Rückseite

Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab, um gestautes Papier zu entfernen.

(2) Netzkabelanschluss

Schließen Sie hier das mitgelieferte Netzkabel an.

(3) Buchse für Telefonkabel

Über diese Buchse wird eine Verbindung zur Telefonleitung hergestellt.

(4) Buchse für externe Geräte

Über die Buchse können Sie ein externes Gerät anschließen, beispielsweise ein Telefon oder einen Anrufbeantworter.

(5) Anschluss für drahtgebundenes LAN

Schließen Sie hier das LAN-Kabel an, um das Gerät mit einem LAN zu verbinden.

(6) USB-Anschluss

Schließen Sie hier das USB-Kabel zum Anschluss des Geräts an einen Computer an.

Wichtig

- Vermeiden Sie jede Berührung des Metallgehäuses.
- Das USB- oder LAN-Kabel darf nicht eingesteckt oder abgezogen werden, während das Gerät druckt oder wenn über den Computer Originale gescannt werden.

Innenansicht



(1) Anzeige für Tintenbehälter

(2) Druckkopfhalter

Der Druckkopf ist vorinstalliert.

(3) Tintenabdeckung

Es wird geöffnet, um Tintenpatronen auszutauschen, um Anzeigen für Tintenbehälter zu überprüfen und um Papierstaus innerhalb des Geräts zu beheben.

>>>> Hinweis

Ausführliche Informationen zum Austauschen einer Tintenpatrone finden Sie unter Austauschen von Tintenpatronen.

Bedienfeld

* Sämtliche Tasten und Anzeigen auf dem Bedienfeld werden zur besseren Veranschaulichung leuchtend dargestellt.



- (A) Anzeige der Auswahl-/Einstellungstasten
- (B) Anzeige der Zifferntasten

>>>> Hinweis

Auf dem Bedienfeld werden die Tasten angezeigt, die abhängig vom Vorgang zur Verfügung stehen. Beim Angeben der Anzahl von Exemplaren für den Fotodruck oder das Kopieren oder beim Auswählen von Optionen im Druckeinstellungsbildschirm werden die Auswahl-/ Einstellungstasten wie unter (A) dargestellt angezeigt. Bei der Eingabe von Fax-/ Telefonnummern zum Wählen oder der Eingabe von Zeichen/Ziffern in den Benutzerinformationen werden die Zifferntasten wie unter (B) dargestellt angezeigt. Sie können nur die angezeigten Tasten verwenden.

(1) Taste EIN (ON)

Mit dieser Taste wird das Gerät ein- und ausgeschaltet. Achten Sie vor dem Einschalten des Geräts darauf, dass der Vorlagendeckel geschlossen ist.

Ein- und Ausschalten des Geräts

(2) Taste KOPIE (COPY)

Schaltet das Gerät in den Kopiermodus, in dem Kopien erstellt und beispielsweise die Vergrößerung sowie das Layout der Kopie usw. geändert werden können.

(3) Taste FAX

Schaltet das Gerät in den Faxmodus, in dem Faxe gesendet sowie empfangene Faxe und Berichte gedruckt werden können.

(4) LCD (Liquid Crystal Display, Flüssigkristallanzeige)

Hier werden Meldungen, Menüelemente und der Betriebsstatus angezeigt. Sie können auch Fotos auf einem USB-Flashlaufwerk vor dem Drucken in der Vorschau betrachten.

Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist

(5) Taste Wahlwiederholung/Pause (Redial/Pause)

Über diese Taste wird eine Liste der über die Zifferntasten kürzlich gewählten Nummern angezeigt, um eine ausgewählte Rufnummer erneut zu wählen. Außerdem können Sie mit dieser

Taste Pausenzeiten zwischen oder nach den Ziffern beim Wählvorgang (z. B. bei internationalen Gesprächen) eingeben.

(6) Taste Stopp (Stop)

Bricht einen laufenden Druck-, Kopier- oder Scanauftrag bzw. eine Faxübertragung ab.

(7) Anzeige Alarm

Diese Anzeige leuchtet oder blinkt orange, wenn ein Fehler aufgetreten ist (z. B. wenn kein Papier oder keine Tinte mehr vorhanden ist).

(8) Taste Schwarz (Black)

Startet einen Kopier-, Scan- oder Faxvorgang usw. in Schwarzweiß.

(9) Taste Farbe (Color)

Startet einen Druck-, Kopier-, Scan- oder Faxvorgang usw. in Farbe.

(10) Taste Code-Wahl (Coded Dial)

Zeigt die Code-Kurzwahl-Liste oder die Telefonnummernliste auf dem Code-Kurzwahl-Bildschirm an. Sie können die Nummer eines Empfängers ausgehend von der Liste wählen.

(11) Taste Hörer (Hook)

Nach Drücken dieser Taste können mit den Zifferntasten am Gerät Rufnummern gewählt werden, ohne den Hörer abzunehmen. Diese Taste wird auch verwendet, wenn Informationsdienste usw. genutzt werden.

(12) Tasten Funktion (Function)

Dienen zum Auswählen eines Funktionsmenüs, das im unteren Bereich der LCD-Anzeige eingeblendet wird.

Verwenden der Tasten Funktion (Function)

(13) Taste MENÜ (MENU)

Zeigt das Menü an, das den Zugriff auf den Fotodruck oder verschiedene Kopierfunktionen ermöglicht. Über dieses Menü können Sie die Funktionen zur Gerätewartung aufrufen und Geräteeinstellungen ändern.

- Druck wird blasser oder Farben sind falsch
- Andern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige

Außerdem kann eine Wireless LAN-Verbindung konfiguriert werden.

LAN-Einstellungen

(14) Taste SCAN

Schaltet das Gerät in den Scan-Modus. Mithilfe des Bedienfelds können Sie gescannte Daten an Ihren Computer weiterleiten bzw. darauf speichern oder die Daten auf einem USB-Flashlaufwerk speichern.

(15) FAX-Speicher (FAX Memory)-Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn sich im Speicher des Geräts empfangene oder noch nicht gesendete Dokumente befinden.

(16) Tasten + -

Legen die Anzahl der zu kopierenden oder zu druckenden Exemplare fest. Halten Sie eine Taste gedrückt, um vor- oder rückwärts durch die Fotoanzeige zu blättern oder die Anzahl der Exemplare in Schritten von 10 zu erhöhen bzw. verringern.

(17) Taste Zurück (Back)

Kehrt zum vorherigen LCD-Bildschirm zurück.

(18) Taste OK

Schließt die Auswahl eines Menüs oder einer Einstellung ab.

Behebt einen Fehler während eines Druckvorgangs, setzt nach dem Entfernen eines Papierstaus den normalen Gerätebetrieb fort oder gibt im ADF (automatischer Dokumenteneinzug) verbliebene Dokumente aus.

(19) Tasten ▲, ▼, ◄ und ►

Wählt einen Menüeintrag oder eine Einstellung aus und wird zur Eingabe von Zeichen verwendet. LCD-Anzeige und Bedienfeld

(20) Taste Tonwahl (Tone)

Wenn das Gerät an eine Impulswahlleitung angeschlossen ist, wird mit dieser Taste vorübergehend zur Tonwahl gewechselt und der Eingabemodus für die Zeicheneingabe geändert. Diese Taste wird auch zum Wählen mithilfe der Zifferntasten verwendet.

(21) Zifferntasten

Werden zur Eingabe von Fax-/Telefonnummern und Zeichen verwendet.

>>>> Hinweis

 Wenn Sie die Tasten des Bedienfelds drücken, gibt das Gerät einen Piepton aus. Die Lautstärke kann über Klang steuern (Sound control) in Gerätbenutzereinstellungen (Device user settings) angepasst werden.
 Gerätbenutzereinstellungen

Info zur Stromversorgung des Geräts

- Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist
- Ein- und Ausschalten des Geräts
- Hinweis zur Steckdose/Zum Netzkabel
- Hinweis zum Abziehen des Netzkabels

Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist

Die Anzeige auf der Modustaste oder der Taste **MENÜ (MENU)** leuchtet blau, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Auch wenn bei ausgeschalteter LCD-Anzeige eine Anzeige auf diesen Tasten leuchtet, ist das Gerät eingeschaltet.



>>>> Hinweis

- Direkt nach dem Einschalten des Geräts kann es einige Zeit dauern, bis das Gerät den Druckvorgang startet.
- Die LCD-Anzeige wird ausgeschaltet, wenn das Gerät etwa 5 Minuten lang nicht benutzt wird. Um die Anzeige wieder einzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste (außer der Taste EIN (ON)), oder führen Sie einen Druckvorgang aus. Die Anzeige wird auch beim Faxempfang wiederhergestellt. Die Wartezeit kann erst geändert werden, nachdem die LCD-Anzeige ausgeschaltet ist.

Ein- und Ausschalten des Geräts

Einschalten des Geräts

 Drücken Sie die Taste EIN (ON), um das Gerät einzuschalten. Die Anzeige auf der Taste KOPIE (COPY) blinkt und leuchtet dann blau.
 Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist



>>>> Hinweis

- Direkt nach dem Einschalten des Geräts kann es einige Zeit dauern, bis das Gerät den Druckvorgang startet.
- Falls die Alarm-Anzeige orange leuchtet oder blinkt und eine Fehlermeldung auf der LCD-Anzeige ausgegeben wird, informieren Sie sich unter Eine Meldung wird angezeigt.

Ausschalten des Geräts

1. Drücken Sie die Taste EIN (ON), um das Gerät auszuschalten.

Wenn die Anzeige auf der ausgewählten Modustaste (z. B. die Taste **KOPIE (COPY)**) oder der Taste **MENÜ (MENU)** aufhört zu blinken und alle Anzeigen auf dem Bedienfeld erlöschen, wird das Gerät ausgeschaltet.



Wichtig

 Wenn Sie das Netzkabel abziehen, nachdem Sie das Gerät ausgeschaltet haben, vergewissern Sie sich, dass alle Anzeigen auf dem Bedienfeld erloschen sind.
 Hinweis zum Abziehen des Netzkabels

>>>> Hinweis

- Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können keine Faxe gesendet oder empfangen werden.
- Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden, während das Gerät ein Fax sendet oder empfängt bzw. wenn sich noch unversendete Faxe im Speicher des Geräts befinden.

Hinweis zur Steckdose/Zum Netzkabel

Überprüfen Sie die Steckdose/das Netzkabel einmal im Monat, und stellen Sie fest, ob die Steckdose/das Netzkabel einen oder mehrere der unten genannten Fehler aufweist.

- Die Steckdose/das Netzkabel ist heiß.
- Die Steckdose/das Netzkabel ist rostig.
- Die Steckdose/das Netzkabel ist verbogen.
- Die Steckdose/das Netzkabel ist abgenutzt.
- Die Steckdose/das Netzkabel ist rissig.

1 Vorsicht

- Wenn Sie an der Steckdose/am Netzkabel einen oder mehrere der oben beschriebenen Fehler feststellen, ziehen Sie das Netzkabel ab und wenden Sie sich an den Kundendienst. Wenn das Gerät trotz eines der oben genannten Fehler betrieben wird, kann ein Feuer oder ein Stromschlag verursacht werden.
 - Hinweis zum Abziehen des Netzkabels

Hinweis zum Abziehen des Netzkabels

Gehen Sie zum Abziehen des Netzkabels des Geräts wie nachstehend beschrieben vor.

>>>> Wichtig

- Wenn Sie das Netzkabel abziehen, drücken Sie die Taste EIN (ON) und vergewissern sich, dass keine der Anzeigen am Bedienfeld leuchtet. Wenn das Netzkabel abgezogen wird, bevor alle Anzeigen am Bedienfeld erloschen sind, kann der Druckkopf eintrocknen oder verstopfen, wodurch sich die Druckqualität verschlechtert.
- Wenn der Netzstecker des Geräts gezogen wird, werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zurückgesetzt und alle im Speicher des Geräts hinterlegten Dokumente gehen verloren. Senden oder drucken Sie deshalb benötigte Dokumente, oder speichern Sie die Daten auf einem USB-Flashlaufwerk, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- 1. Drücken Sie die Taste EIN (ON), um das Gerät auszuschalten.



2. Vergewissern Sie sich, dass keine der Anzeigen am Bedienfeld leuchtet.



3. Ziehen Sie das Netzkabel ab.



Die technischen Daten des Netzkabels hängen davon ab, in welches Land bzw. in welche Region es geliefert wurde.

LCD-Anzeige und Bedienfeld

Mithilfe des Geräts können Sie ohne Computer Kopien erstellen, Faxe senden und empfangen, Originale scannen und Fotos auf einem USB-Flashlaufwerk drucken.

Auf die verschiedenen Funktionen des Geräts haben Sie auch über den Menübildschirm und den Einstellungsbildschirm auf der LCD-Anzeige Zugriff.

Sie können den Kopier-, Scan- oder Faxmodus auswählen.

Der gewünschte Modus kann durch Drücken der Modustaste (A) auf dem Bedienfeld ausgewählt werden. In jedem Modusbildschirm können mit den Tasten **Funktion (Function) (B)** oder den Tasten ▲, ▼, ◀ und ► (C) die verschiedenen Funktionen ausgewählt oder Einstellungen geändert werden.

Durch Drücken der Taste **MENÜ (MENU) (D)** wird das Menü angezeigt, das den Zugriff auf den Fotodruck oder verschiedene Kopierfunktionen ermöglicht. Über dieses Menü können Sie die Funktionen zur Gerätewartung aufrufen und Geräteeinstellungen ändern.

Wählen Sie im Menü- oder Einstellungsbildschirm mit der Taste \blacktriangle , \triangledown , \dashv und \blacktriangleright einen Eintrag oder eine Option aus, und drücken Sie dann zum Fortfahren die Taste **OK** (E).

Drücken Sie die Taste **Zurück (Back) (F)**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren. Die Anzeige auf der ausgewählten Modustaste oder Taste **MENÜ (MENU)** leuchtet.



Verwenden der Tasten Funktion (Function)

Am unteren Rand des Bildschirms werden ggf. Funktionsmenüs (G) eingeblendet. Sobald die entsprechende Taste Funktion (Function) ((H), (I) oder (J)) gedrückt wird, wird die zugehörige Funktion, beispielsweise ein Einstellungsbildschirm, angezeigt.

Die Anzahl der Funktionsmenüs und deren Inhalt hängen vom jeweiligen Bildschirm ab. Prüfen Sie die am unteren Rand des Bildschirms angezeigten Funktionsmenüs, und wählen Sie das gewünschte aus.

Beispiel: Fax-Standby-Bildschirm

The priority	> 05/05 12:00
式 Enter th	e number
ScanRes.	Standard
Contrast	Standard
Status: Stan	dby
Function list	(SE) TX image qlty

(H) Drücken Sie die linke Taste Funktion (Function), um Funktionsliste (Function list) auszuwählen. Der Fax-Menü-Bildschirm wird angezeigt.



(I) Drücken Sie die mittlere Taste Funktion (Function). Der Bildschirm Empfangsmod.-Einstellungen (Receive mode settings) wird angezeigt.

Receive mode settings	
FAX only mode	
TEL priority mode	
Advan	ced

(J) Drücken Sie die rechte Taste Funktion (Function), um SE-Bildqualität (TX image qlty) auszuwählen. Der Bildschirm Einstell. für SE-Bildqualität (TX image quality settings) wird angezeigt.

TX image quality settings			
ScanRes.	 Standard 	•	
Contrast	Standard		
OK End se	tup		

Eingeben von Ziffern, Buchstaben und Symbolen

Bei der Eingabe von Informationen, z. B. des Gerätenamens oder eines Empfängernamens für die Code-Kurzwahl usw., können Sie Zeichen auf dem Gerät über die Zifferntasten eingeben.

Wechseln des Eingabemodus

Das Gerät verfügt über drei Eingabemodi: Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Ziffern. Sie können die Zifferntasten zur Eingabe von Zeichen in den einzelnen Eingabemodi verwenden. Mit jedem Drücken der Taste **Tonwahl (Tone)** wechselt der Eingabemodus in folgender Reihenfolge: Kleinschreibung (**abc**), Großschreibung (**ABC**) und dann numerischer Modus (**123**).

User information setting	gs
Unit name	
	
Unit TEL	
::5	
	abc (A)
Sp	ace

Der aktuelle Eingabemodus wird unten rechts (A) im Bildschirm angezeigt.

Hinweis
niiiweis

- Hier wird als Beispiel die Eingabe des Gerätenamens beschrieben.
 - "Registrieren der Benutzerinformationen" in Festlegen der Absenderinformationen

Eingeben von Ziffern, Buchstaben und Symbolen

User inform	nation settings
Unit name	
K	
Unit TEL	
::%	
OK Apply	🔭 abc
	Space

Drücken Sie die Taste Tonwahl (Tone), um den Eingabemodus zu wechseln.

Geben Sie über die Zifferntasten die gewünschten Zeichen ein.

Drücken Sie die rechte Taste **Funktion (Function)** zur Auswahl von **Leerzeichen (Space)**, um ein Leerzeichen einzugeben.

Zum Löschen des zuletzt eingegebenen Zeichens drücken Sie die mittlere Taste **Funktion (Function)**, um das Löschen auszuwählen.

Bearbeiten eingegebener Ziffern, Buchstaben und Symbole

User inf	ormation	n settings
Unit name		
🔣 Canon Eu	rope	
Unit TEL		
::**		
OK Apply	·	* abc
	×	Space

Bewegen Sie den Cursor mit der Taste ◀ oder ► unter die Stelle, die Sie bearbeiten möchten. So fügen Sie ein Leerzeichen ein

Drücken Sie die rechte Taste **Funktion (Function)**, um **Leerzeichen (Space)** auszuwählen. Ein Leerzeichen kann nach und zwischen Zeichen eingefügt werden.

So fügen Sie ein Zeichen ein

Bewegen Sie den Cursor unter das Zeichen rechts von der Einfügeposition, und geben Sie das Zeichen ein. Das Zeichen unter dem Cursor wird nach rechts verschoben, und das neue Zeichen wird eingefügt.

So löschen Sie ein Zeichen

Drücken Sie die mittlere Taste **Funktion (Function)**, um das Löschen auszuwählen. Wenn der Cursor sich am Ende der Zeichen befindet und das Löschen ausgewählt ist, wird das Zeichen links des Cursors gelöscht (Rücktaste).

Liste der Zeichen, die den einzelnen Zifferntasten zugeordnet sind

Taste	Kleinschreibung (abc)	Großschreibung (ABC)	Numerischer Modus (123)	Fax-/ Telefonnummer
1			1	1
2	abcåäáàãâæç	ABCÅÄÁÀÄÂÆÇ	2	2
3	defëéèê	DEFËÉÈÊ	3	3
4	ghiïíìî	GHIÏÍÌÎ	4	4
5	jkl	JKL	5	5
6	mnoñøöóòõô	MNOÑØÖÓÒÕÔ	6	6
7	pqrsþ	PQRSÞ	7	7
8	tuvüúùû	Τυνϋύὺῦ	8	8
9	wxyzý	WXYZÝ	9	9
0			0	0
#	SP ^{*1} * #!",;:^`_=/'?\$@%&+()[]{}<>\ ^{*2~*2}			#
*	Wechseln Sie den Eingabemodus.			*

*1 "SP" steht für ein Leerzeichen.

*2 Wird nur angezeigt, wenn Zeichen in den LAN-Einstellungen eingegeben werden.

Einlegen von Papier / Auflegen von Originalen

- Einlegen von Papier
- Auflegen von Originalen
- Einsetzen des USB-Flashlaufwerks

Einlegen von Papier

- Papierzufuhren zum Einlegen des Papiers
- Einlegen von kleinformatigem Papier
- Einlegen von großformatigem Papier
- Einlegen von Umschlägen
- Verwendbare Medientypen
- Nicht verwendbare Medientypen
- Druckbereich

Papierzufuhren zum Einlegen des Papiers

Das Gerät verfügt über zwei Papierzufuhrmöglichkeiten – Kassette (oben) und Kassette (unten). Die zu verwendende Papierzufuhr ist vom ausgewählten Seitenformat und Medientyp abhängig. ➡ Verwendbare Medientypen

>>>> Hinweis

- Wählen Sie beim Drucken das richtige Format und den richtigen Medientyp. Falls Sie das falsche Format oder den falschen Medientyp auswählen, zieht das Gerät möglicherweise Papier aus der falschen Papierzufuhr ein oder druckt unter Umständen nicht mit der entsprechenden Druckqualität. Details zum Einlegen von Papier in die jeweilige Papierzufuhr finden Sie unten.
 - Einlegen von kleinformatigem Papier
 - Einlegen von großformatigem Papier
 - Einlegen von Umschlägen

Einlegen von kleinformatigem Fotopapier in die Kassette (oben)

Wenn Sie Fotopapier eines kleinen Formats wie 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) oder 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) verwenden, legen Sie es in die Kassette (oben) ein.

Das Gerät zieht Fotopapier automatisch aus der Kassette (oben) ein, wenn Sie ein Seitenformat wie 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) oder 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) in den Druckeinstellungen auf dem Bedienfeld oder im Druckertreiber auswählen.



(A) Fotopapier (Format 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) oder 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll))

Einlegen von großformatigem Fotopapier/Normalpapier oder von Umschlägen in die Kassette (unten)

Wenn Sie Fotopapier oder Normalpapier eines großen Formats wie A4, B5, A5 oder Letter verwenden, legen Sie es in die Kassette (unten) ein. Sie können ebenfalls Umschläge in die Kassette (unten) einlegen. Das Gerät zieht Papier automatisch aus der Kassette (unten) ein, wenn Sie ein Seitenformat wie A4, B5, A5 oder Letter in den Druckeinstellungen auf dem Bedienfeld oder im Druckertreiber auswählen.



- (B) Fotopapier (Format A4, 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll) oder Letter)
 (C) Normalpapier (Format A4, B5, A5, Letter oder Legal)
- (D) Umschläge

Einlegen von Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten Wenn Sie Papier mit einer bedruckbaren Seite (Vorder- oder Rückseite) wie Fotopapier verwenden, legen Sie es mit der weißeren (oder glänzenden) Seite nach unten ein.



Einlegen von kleinformatigem Papier

Sie können Fotopapier des Formats 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) oder 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) in die Kassette (oben) einlegen.

Legen Sie großformatiges Papier in die Kassette (unten) ein. ➡ Einlegen von großformatigem Papier

>>>> Wichtig

Wenn Sie Normalpapier f
ür Testausdrucke auf kleine Formate z. B. 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) oder 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) zurechtschneiden, kann dieses Papier einen Papierstau verursachen.

>>>> Hinweis

Wir empfehlen f
ür das Drucken von Fotos die Verwendung von Original-Fotopapier von Canon. Ausf
ührliche Informationen zu Originalpapier von Canon finden Sie unter Verwendbare Medientypen.

1. Bereiten Sie das Papier vor.

Richten Sie die Kanten des Papiers bündig aus. Glätten Sie gegebenenfalls gewelltes Papier.



>>>> Hinweis

- Richten Sie die Kanten des Papiers vor dem Einlegen bündig aus. Wenn die Kanten beim Einlegen des Papiers nicht bündig ausgerichtet sind, kann es zu einem Papierstau kommen.
- Wenn das Papier gewellt ist, halten Sie es an den gewellten Ecken fest, und biegen Sie es vorsichtig in Gegenrichtung, bis es vollständig eben liegt.
 Informationen zum Glätten von gewelltem Papier finden Sie im Abschnitt "Legen Sie das Papier nach dem Glätten ein." unter Papier ist verschmutzt/Bedruckte Oberfläche ist verkratzt.
- Wenn Sie Photo Papier Plus, Seiden-Glanz SG-201 verwenden, legen Sie das Papier ggf. gewellt ein. Wenn Sie das Papier aufrollen, um es zu glätten, kann dies Risse auf der Papieroberfläche verursachen, die die Druckqualität beeinträchtigen.
- 2. Legen Sie das zu bedruckende Papier ein.
 - (1) Ziehen Sie die Kassette (oben) aus dem Gerät heraus.



(2) Schieben Sie die vordere Papierführung (A) und die rechte Papierführung (B) nach außen, um sie zu öffnen.

(3) Legen Sie den Papierstapel MIT DER ZU BEDRUCKENDEN SEITE NACH UNTEN in die Mitte der Kassette (oben) ein.

Hinweis

 Richten Sie den Papierstapel an der Kante der Kassette (oben) aus, wie in der Abbildung unten dargestellt.

Falls der Papierstapel die hervorstehenden Teile (C) berührt, wird das Papier möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen.

Wenn Sie Papier mit einer bedruckbaren Seite (Vorder- oder Rückseite) wie Fotopapier verwenden, legen Sie es mit der weißeren (oder glänzenden) Seite nach unten ein.



- (4) Richten Sie die vordere Papierführung (A) am Papierstapel aus. Richten Sie die Papierführung (A) bei Standardformaten so aus, dass sie einrastet.
- (5) Schieben Sie die rechte Papierführung (B) so weit nach innen, dass die Papierführungen an der rechten und linken Seite des Papierstapels anliegen. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen nicht zu eng am Papier anliegen. Andernfalls kommt es möglicherweise zu Fehleinzügen.

>>>> Hinweis

- Der Papierstapel darf die Markierung für die Auffüllgrenze (D) nicht überschreiten.
- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht höher als die Laschen (E) der Papierführungen ist.



(6) Setzen Sie die Kassette (oben) wieder in das Gerät ein. Schieben Sie die Kassette (oben) bis zum Anschlag in das Gerät hinein.



- 3. Öffnen Sie das Papierausgabefach.
 - (1) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.





Nach dem Einlegen das Papiers

Wählen Sie auf dem Bedienfeld im Bildschirm f
ür die Druckeinstellungen oder im Druckertreiber das Format und den Typ des eingelegten Papiers aus.

Einlegen von großformatigem Papier

Sie können Fotopapier oder Normalpapier im Format A4, B5, A5, 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll), Letter oder Legal in die Kassette (unten) einlegen.

Sie können ebenfalls Umschläge in die Kassette (unten) einlegen.

Einlegen von Umschlägen

Legen Sie kleinformatiges Papier in die Kassette (oben) ein.

Einlegen von kleinformatigem Papier

>>>> Hinweis

- Wir empfehlen f
 ür das Drucken von Fotos die Verwendung von Original-Fotopapier von Canon. Ausf
 ührliche Informationen zu Originalpapier von Canon finden Sie unter Verwendbare Medientypen.
- Das Gerät ist für das Bedrucken von handelsüblichem Kopierpapier geeignet. Informationen zu den im Gerät verwendbaren Seitenformaten und Papiergewichten finden Sie unter Verwendbare Medientypen.
- 1. Bereiten Sie das Papier vor.

Richten Sie die Kanten des Papiers bündig aus. Glätten Sie gegebenenfalls gewelltes Papier.



>>>> Hinweis

- Richten Sie die Kanten des Papiers vor dem Einlegen bündig aus. Wenn die Kanten beim Einlegen des Papiers nicht bündig ausgerichtet sind, kann es zu einem Papierstau kommen.
- Wenn das Papier gewellt ist, halten Sie es an den gewellten Ecken fest, und biegen Sie es vorsichtig in Gegenrichtung, bis es vollständig eben liegt. Informationen zum Glätten von gewelltem Papier finden Sie im Abschnitt "Legen Sie das Papier nach dem Glätten ein." unter Papier ist verschmutzt/Bedruckte Oberfläche ist verkratzt.
- Wenn Sie Photo Papier Plus,Seiden-Glanz SG-201 verwenden, legen Sie das Papier ggf. gewellt ein. Wenn Sie das Papier aufrollen, um es zu glätten, kann dies Risse auf der Papieroberfläche verursachen, die die Druckqualität beeinträchtigen.
- 2. Legen Sie das zu bedruckende Papier ein.
 - (1) Ziehen Sie die Kassette (unten) aus dem Gerät heraus.



- (2) Schieben Sie die vordere Papierführung (A) und die rechte Papierführung (B) nach außen, um sie zu öffnen.
- (3) Legen Sie den Papierstapel MIT DER ZU BEDRUCKENDEN SEITE NACH UNTEN in die Mitte der Kassette (unten) ein.

Hinweis

- Richten Sie den Papierstapel an der Kante der Kassette (unten) aus, wie in der Abbildung unten dargestellt.
- Falls der Papierstapel das hervorstehende Teil (C) berührt, wird das Papier möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen.
- Wenn Sie Papier mit einer bedruckbaren Seite (Vorder- oder Rückseite) wie Fotopapier verwenden, legen Sie es mit der weißeren (oder glänzenden) Seite nach unten ein.



- (4) Richten Sie die vordere Papierführung (A) am Papierstapel aus. Richten Sie die Papierführung (A) bei Standardformaten so aus, dass sie einrastet.
- (5) Schieben Sie die rechte Papierführung (B) so weit nach innen, dass die Papierführungen an der rechten und linken Seite des Papierstapels anliegen. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen nicht zu eng am Papier anliegen. Andernfalls kommt es möglicherweise zu Fehleinzügen.

>>>> Hinweis

- Der Papierstapel darf die Markierung f
 ür die Auff
 üllgrenze (D) nicht
 überschreiten.
- Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht höher als die hervorstehenden Teile (E) der Papierführungen ist.



>>>> Hinweis

Einlegen von Papier in einem größeren Format als A4

 Um Papier in die Kassette (unten) einzulegen, dessen Format A4 überschreitet, drücken Sie die Sperrvorrichtung (F) in der Kassette (unten) herunter, und ziehen Sie die Kassette (unten) dann aus.



Es ist normal, dass die Kassette (unten) ein Stück aus dem Gerät herausragt. Schieben Sie daher die Kassette (unten) nicht weiter in das Gerät hinein. Dadurch kann das Gerät oder die Kassette (unten) beschädigt werden.



(6) Setzen Sie die Kassette (unten) wieder in das Gerät ein. Schieben Sie die Kassette (unten) bis zum Anschlag in das Gerät hinein.



- 3. Öffnen Sie das Papierausgabefach.
 - (1) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

(2) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.





Nach dem Einlegen das Papiers

Wählen Sie auf dem Bedienfeld im Bildschirm f
ür die Druckeinstellungen oder im Druckertreiber das Format und den Typ des eingelegten Papiers aus.

Einlegen von Umschlägen

Es können Umschläge in den Formaten DL und US #10 eingelegt werden.

Wenn die Druckertreibereinstellungen richtig festgelegt wurden, wird die Adresse automatisch gedreht und entsprechend der Ausrichtung des Umschlags gedruckt.

>>>> Wichtig

- Das Bedrucken von Umschlägen über das Bedienfeld oder eine Digitalkamera wird nicht unterstützt.
- Folgende Umschläge können nicht bedruckt werden: Andernfalls können im Gerät Papierstaus oder Gerätefehlfunktionen auftreten.
 - Umschläge mit geprägter oder kaschierter Oberfläche
 - Umschläge mit doppelter Klappe
 - Umschläge, bei denen die gummierte Klappe bereits befeuchtet ist und klebt
- 1. Bereiten Sie die Umschläge vor.
 - Drücken Sie alle vier Ecken und Kanten der Umschläge nach unten, um sie zu glätten.



Wenn die Umschläge wellig sind, halten Sie sie an den gegenüberliegenden Ecken fest, und biegen Sie sie vorsichtig in die andere Richtung.



Wenn die Ecke der Umschlagklappe gefaltet ist, glätten Sie sie.

>>>> Wichtig

- Die Umschläge können einen Papierstau im Gerät verursachen, wenn sie nicht ganz flach oder die Kanten nicht ausgerichtet sind. Stellen Sie sicher, dass keine Unebenheit mehr als 3 mm (0,1 Zoll) ausmacht.
- Falzen Sie die Vorderkante von Umschlägen nicht glatt. Andernfalls kann sich die Druckposition unter Umständen verschieben.
- 2. Legen Sie die Umschläge ein.
 - (1) Ziehen Sie die Kassette (unten) aus dem Gerät heraus.



- (2) Schieben Sie die vordere Papierführung (A) und die rechte Papierführung (B) nach außen, um sie zu öffnen.
- (3) Legen Sie Umschläge MIT DER ZU BEDRUCKENDEN SEITE NACH UNTEN in die Mitte der Kassette (unten) ein.

Die Umschlagklappen liegen links und weisen nach oben.



(C) Rückseite

(D) Anschriftenseite

Es können maximal 10 Umschläge gleichzeitig eingelegt werden.

>>>> Hinweis

Richten Sie den Umschlagstapel an der Kante der Kassette (unten) aus, wie in der Abbildung unten dargestellt.
Falle die Umschläge des besterte bende Teil (E) bes

Falls die Umschläge das hervorstehende Teil (E) berühren, werden sie möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen.



- (4) Richten Sie die vordere Papierführung (A) an den Umschlägen aus.
- (5) Schieben Sie die rechte Papierführung (B), bis die Papierführungen an der rechten und der linken Seite der Umschläge anliegen. Achten Sie darauf, dass die Papierführungen nicht zu eng an den Umschlägen anliegen. Andernfalls kommt es möglicherweise zu Fehleinzügen.

>>>> Hinweis

- Der Umschlagstapel darf die Auffüllgrenze (F) nicht überschreiten.
- Achten Sie darauf, dass der Umschlagstapel nicht höher als die hervorstehenden Teile (G) der Papierführungen ist.



(6) Setzen Sie die Kassette (unten) wieder in das Gerät ein. Schieben Sie die Kassette (unten) bis zum Anschlag in das Gerät hinein.



- 3. Öffnen Sie das Papierausgabefach.
 - (1) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

(2) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.



>>>> Hinweis

Nach dem Einlegen von Umschlägen
 Wählen Sie im Druckertreiber im Bildschirm für die Druckeinstellungen das Format und den Typ der eingelegten Umschläge aus.

Verwendbare Medientypen

Optimale Druckergebnisse erhalten Sie mit für den Tintenstrahldruck geeignetem und dieses Gerät optimiertem Papier. Canon bietet Ihnen eine Vielzahl von Papiersorten (z. B. Aufkleber sowie Foto- oder Dokumentenpapier) an, mit denen Sie das Gerät noch vielseitiger einsetzen können. Wir empfehlen, für den Ausdruck Ihrer wichtigen Fotos Originalpapier von Canon zu verwenden.

Medientypen

Handelsübliches Papier

- Normalpapier (einschließlich Recyclingpapier)^{*1}
- Umschläge^{*2}

Originalpapier von Canon

Die Artikelnummer des Originalpapiers von Canon wird in Klammern angegeben. Bitte beachten Sie die mit dem Papier gelieferten Informationen zur zu bedruckenden Seite und zur Handhabung des Papiers. Auf unserer Website finden Sie Informationen zu den Papierformaten, in denen Originalpapier von Canon verfügbar ist.

>>>> Hinweis

Manche Originalpapiere von Canon sind möglicherweise nicht überall verfügbar. In manchen Ländern (z. B. in den USA) ist das Papier nicht mit der Artikelnummer ausgezeichnet. Richten Sie sich in diesem Fall beim Kauf nach der Bezeichnung des Papiers.

Papier für den Fotodruck:

- Professional Fotopapier Platin <PT-101>
- Fotoglanzpapier f
 ür den allt
 äglichen Einsatz < GP-501>
- Fotoglanzpapier <GP-502>
- Fotoglanzpapier Plus II <PP-201>
- Professional Fotopapier Hochgl. <LU-101>
- Photo Papier Plus,Seiden-Glanz <SG-201>
- Fotopapier Matt <MP-101>

Papier für den Druck repräsentativer Dokumente:

Hochauflösendes Papier <HR-101N>*2

Papier für spezielle Anwendungen:

- T-Shirt-Transferfolie <TR-301>*2
- Fotoetiketten <PS-101>

*1 Verwendung von 100 %-Recyclingpapier ist zulässig.

*2 Das Drucken auf dieses Papier über das Bedienfeld oder eine Digitalkamera wird nicht unterstützt.

- Maximale Papierkapazität
- Medientypeinstellungen auf dem Bedienfeld
- Einstellen des Medientyps über den Druckertreiber

>>>> Hinweis

 Beim Drucken von Fotos, die auf einem PictBridge-kompatiblen Gerät gespeichert sind, müssen das Seitenformat und der Medientyp angegeben werden.
 Drucken über eine Digitalkamera

Seitenformate

Das Gerät ermöglicht die Verwendung der im Folgenden angegebenen Seitenformate.



Sie können folgende Seitenformate einlegen.

- Kassette (oben): 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll) und 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll)
- Kassette (unten): A4, B5, A5, Letter, Legal, 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll), Umschlag DL und Umschlag #10
- Das Bedrucken von Umschlägen über das Bedienfeld oder eine Digitalkamera wird nicht unterstützt.

Standardformate:

- Letter
- A5
- B5
- 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll)
- Umschlag DL

- Legal
- A4
- 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)
- 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll)
- Umschlag #10

Nicht standardisierte Formate:

Sie können auch auf Papier drucken, das keinem Standardformat entspricht, solange die folgenden Mindest- und Maximalmaße eingehalten werden.

- Kassette (oben)
 - Mindestgröße: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 Zoll)
 - Maximalgröße: 200,0 x 184,9 mm* (7,87 x 7,28 Zoll*)
- Kassette (unten)
 - Mindestgröße: 90,0 x 185,0 mm* (3,54 x 7,29 Zoll*)
 - Maximalgröße: 215,9 x 355,6 mm (8,50 x 14,00 Zoll)

* Abhängig von dem Betriebssystem auf Ihrem Computer wird das Papier möglicherweise aus einer anderen Papierzufuhr eingezogen.

Papiergewicht

Sie können Papier in folgenden Gewichtsbereichen verwenden.

64 bis 105 g /m² (17 bis 28 lb) (ausgenommen Originalpapier von Canon) Verwenden Sie kein leichteres oder schwereres Papier (es sei denn, es handelt sich um Originalpapier von Canon), da dies zu einem Papierstau im Gerät führen kann.

Hinweise zur Lagerung von Papier

- Nehmen Sie die benötigte Anzahl an Blättern kurz vor dem Drucken aus der Verpackung.
- Um ein Verwellen des Papiers zu vermeiden, sollten Sie nach Abschluss des Druckens/Kopierens das nicht verwendete Papier wieder in die Verpackung legen und diese auf einer ebenen Fläche lagern. Die Verpackung sollte vor übermäßiger Hitze und Feuchtigkeit sowie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Maximale Papierkapazität

Handelsübliches Papier

Medienname	Kassette (oben)	Kassette (unten)	Papierausgabefach
Normalpapier (einschließlich Recyclingpapier) ^{*1}	N. verf. ^{*2}	ca. 250 Blatt	ca. 50 Blatt
Umschläge	N. verf. ^{*2}	10 Umschläge	*3

Originalpapier von Canon

>>>> Hinweis

 Wir empfehlen, die bedruckten Seiten vor dem nächsten Druckvorgang aus dem Papierausgabefach zu entnehmen, um ein Verwischen und Verfärben zu vermeiden (Hochauflösendes Papier <HR-101N> ist hiervon ausgenommen).

Papier für den Fotodruck:

Medienname <artikelnummer></artikelnummer>	Kassette (oben)	Kassette (unten)
Professional Fotopapier Platin <pt-101>*4</pt-101>	20 Blätter: 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)	10 Blätter: A4, Letter und 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll)
Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz <gp-501>*4</gp-501>	20 Blätter: 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)	10 Blätter: A4 und Letter
Fotoglanzpapier <gp-502>^{*4}</gp-502>	20 Blätter: 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)	10 Blätter: A4 und Letter
Fotoglanzpapier Plus II <pp-201>^{*4}</pp-201>	10 Blätter: 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) 20 Blätter: 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)	10 Blätter: A4, Letter und 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll)
Professional Fotopapier Hochgl. <lu-101>*4</lu-101>	N. verf. ^{*2}	10 Blätter: A4 und Letter
Photo Papier Plus,Seiden-Glanz <sg-201>^{*4}</sg-201>	10 Blätter: 13 x 18 cm (5 x 7 Zoll) 20 Blätter: 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)	10 Blätter: A4, Letter und 20 x 25 cm (8 x 10 Zoll)
Fotopapier Matt <mp-101></mp-101>	20 Blätter: 10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)	10 Blätter: A4 und Letter

Papier für den Druck repräsentativer Dokumente:

Medienname <artikelnummer></artikelnummer>	Kassette (oben)	Kassette (unten)	Papierausgabefach
Hochauflösendes Papier <hr-101n></hr-101n>	N. verf. ^{*2}	65 Blatt	50 Blatt

Papier für spezielle Anwendungen:

Medienname <artikelnummer></artikelnummer>	Kassette (oben)	Kassette (unten)
T-Shirt-Transferfolie <tr-301></tr-301>	N. verf. ^{*2}	1 Blatt
Fotoetiketten <ps-101></ps-101>	1 Blatt	N. verf. ^{*5}

*1 Bei manchen Papiertypen kann es bei ungünstigen Umgebungsbedingungen (sehr hohe oder sehr niedrige Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) auch bei Einhaltung der maximalen Kapazität des hinteren Fachs vorkommen, dass das Papier nicht ordnungsgemäß eingezogen wird. Reduzieren Sie die Anzahl der eingelegten Blätter in diesem Fall auf weniger als die Hälfte.

*2 Durch Einziehen dieses Papiers über die Kassette (oben) kann das Gerät beschädigt werden. Legen Sie es stets in die Kassette (unten) ein.

*3 Wir empfehlen, den bedruckten Umschlag vor dem nächsten Druckvorgang aus dem Papierausgabefach zu entnehmen, um ein Verwischen und Verfärben zu vermeiden.

*4 Wenn Sie mehrere Blätter dieses Papiers in das hintere Fach einlegen, können beim Einzug Spuren auf der zu bedruckenden Seite entstehen. Auch kann es vorkommen, dass das Papier nicht einwandfrei eingezogen wird. Führen Sie die Blätter in diesem Fall einzeln zu.

*5 Durch Einziehen dieses Papiers über die Kassette (unten) kann das Gerät beschädigt werden. Legen Sie es stets in die Kassette (oben) ein.

Medientypeinstellungen auf dem Bedienfeld

Handelsübliches Papier

Medienname	Einstellungen in Med.typ (Type)
Normalpapier (einschließlich Recyclingpapier)	Normalpap. (Plain paper)

Originalpapier von Canon

Papier für den Fotodruck:

Medienname <artikelnummer></artikelnummer>	Einstellungen in Med.typ (Type)
Professional Fotopapier Platin <pt-101></pt-101>	Pro Platin (Pro Platinum)
Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz <gp-501></gp-501>	Glanz (Glossy)
Fotoglanzpapier <gp-502></gp-502>	Glanz (Glossy)
Fotoglanzpapier Plus II <pp-201></pp-201>	Glanz Plus II (Plus Glossy II)
Professional Fotopapier Hochgl. <lu-101></lu-101>	Plus Seiden-G (Plus Semi-gloss)
Photo Papier Plus,Seiden-Glanz <sg-201></sg-201>	Plus Seiden-G (Plus Semi-gloss)
Fotopapier Matt <mp-101></mp-101>	Matt (Matte)

Nicht verwendbare Medientypen

Verwenden Sie kein Papier, das die folgenden Eigenschaften aufweist. Der Gebrauch dieser Papiersorten führt nicht nur zu unbefriedigenden Ergebnissen, sondern kann auch Papierstaus oder Fehlfunktionen des Geräts verursachen.

- Gefaltetes, welliges oder zerknittertes Papier
- Feuchtes Papier
- Zu dünnes Papier (Papiergewicht unter 64 g /m² (17 lb))
- Zu dickes Papier (Papiergewicht über 105 g /m² (28 lb), ausgenommen Originalpapier von Canon)
- Beim Drucken auf Papier mit kleinerem Format als A5: Papier, das dünner als eine Postkarte ist (dies betrifft auch auf dieses Format beschnittenes Normalpapier und Blätter von Notizblöcken)
- Ansichtskarten
- Postkarten mit aufgeklebten Fotos oder Aufklebern
- Umschläge mit doppelter Klappe
- Umschläge mit geprägter oder kaschierter Oberfläche
- Umschläge, bei denen die gummierte Klappe bereits befeuchtet ist und klebt
- Gelochtes Papier jeglicher Art
- Nicht rechteckiges Papier
- Geheftetes oder zusammengeklebtes Papier
- Papier mit Klebstoff
- Papier mit Glitter oder anderen Verzierungen

Druckbereich

- Druckbereich
- Andere Formate als Letter, Legal, Umschläge
- Letter, Legal
- Umschläge
Druckbereich

Um eine optimale Druckqualität auf dem Gerät zu gewährleisten, wird an den Rändern aller Druckmedien ein gewisser Bereich freigelassen. Der tatsächlich bedruckbare Bereich befindet sich innerhalb dieser Ränder.

Empfohlener Druckbereich Empfiehlt, innerhalb dieses Bereichs zu drucken.

Bedruckbarer Bereich E : Der Bereich, in dem das Drucken möglich ist.

Das Drucken in diesem Bereich kann jedoch die Druckqualität oder die Genauigkeit der Papierzufuhr beeinträchtigen.





- Bei Verwendung des automatischen Duplexdrucks und des zweiseitigen Kopierens ist der bedruckbare Bereich am oberen Rand um 2 mm (0,08 Zoll) kleiner.
- Beim randlosen Kopieren oder Drucken von einem gedruckten Foto können Sie die Größe des Bildbereichs festlegen, der über das Papier hinausragt. Wählen Sie hierzu Erweiterte Kopienanzahl (Extended copy amount) in Druckeinstellungen (Print settings).
 Druckeinstell.

Randloser Druck

- Durch Auswahl der Option zum randlosen Drucken können Sie Ausdrucke ohne Ränder erstellen.
- Bei der Ausführung des randlosen Druckens kann es zu minimalen Beschneidungen an den Kanten kommen, da das gedruckte Bild vergrößert wird, damit es die gesamte Seite ausfüllt.
- Verwenden Sie folgendes Papier f
 ür den randlosen Druck:
 - Professional Fotopapier Platin <PT-101>
 - Fotoglanzpapier für den alltäglichen Einsatz < GP-501>
 - Fotoglanzpapier <GP-502>
 - Fotoglanzpapier Plus II < PP-201>
 - Professional Fotopapier Hochgl. <LU-101>
 - Photo Papier Plus, Seiden-Glanz <SG-201>
 - Fotopapier Matt < MP-101>

Randloses Drucken auf anderen Papiersorten kann die Druckqualität erheblich verringern und/oder zu Ausdrucken mit veränderten Farbtönen führen.

Randloses Drucken auf Normalpapier führt möglicherweise zu Ausdrucken mit geringerer Qualität. Verwenden Sie es nur für Testdrucke. Das randlose Drucken auf Normalpapier über das Bedienfeld oder eine Digitalkamera wird nicht unterstützt.

- Randloser Druck steht bei Papier der Formate Legal, A5 oder B5 sowie bei Umschlägen nicht zur Verfügung.
- Je nach Papiertyp kann durch das randlose Drucken die Druckqualität an den oberen und unteren Kanten des Papiers abnehmen, oder diese Teile werden verschmiert.

Andere Formate als Letter, Legal, Umschläge

Größe	Bedruckbarer Bereich (Breite x Höhe)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 Zoll)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 Zoll)
В5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 Zoll)
10 x 15 cm (4 x 6 Zoll)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 Zoll)
13 x 18 cm (5 x 7 Zoll)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 Zoll)
20 x 25 cm (8 x 10 Zoll)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 Zoll)



Bedruckbarer Bereich

(C) 3,0 mm (0,12 Zoll) (D) 5,0 mm (0,20 Zoll) (E) 3,4 mm (0,13 Zoll)

(F) 3,4 mm (0,13 Zoll)

Letter, Legal

Größe	Bedruckbarer Bereich (Breite x Höhe)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 Zoll)
Legal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 Zoll)



Umschläge

Größe	Empfohlener Druckbereich (Breite x Höhe)
Umschlag DL	98,8 x 179,6 mm (3,88 x 7,07 Zoll)
Umschlag #10	93,5 x 200,9 mm (3,68 x 7,90 Zoll)



Auflegen von Originalen

- Auflageposition für Originale
- Auflegen von Originalen auf die Glasauflagefläche
- Einlegen von Dokumenten in den ADF (automatischer Dokumenteneinzug)
- Auflegen von Originalen für jede Funktion
- Für das Kopieren oder Scannen geeignete Originale

Auflageposition für Originale

Das Gerät besitzt zwei Positionen für das Auf- bzw. Einlegen von Originalen: Auflagefläche und ADF (automatischer Dokumenteneinzug).

Wählen Sie die Position zum Auf- bzw. Einlegen des Originals unter Berücksichtigung von Größe, Typ und Verwendungszweck aus.

Für das Kopieren oder Scannen geeignete Originale

Auflegen von Dokumenten, Fotos oder Büchern auf die Auflagefläche



Einlegen von zwei oder mehr Dokumentblättern mit dem gleichen Format und der gleichen Stärke in den ADF

Sie können ein Dokumentblatt auch in den ADF einlegen.



>>>> Hinweis

- Im Kopier- oder Scan-Modus kann das doppelseitige Dokument auch im ADF gescannt werden.
- Um das Original mit optimaler Qualität zu scannen, legen Sie es auf die Auflagefläche.

Auflegen von Originalen auf die Glasauflagefläche

Sie können Originale zum Kopieren, Faxen oder Scannen auf die Auflagefläche legen.

- 1. Legen Sie ein Originaldokument auf die Auflagefläche.
 - (1) Öffnen Sie den Vorlagendeckel.

>>>> Wichtig

Berühren Sie beim Öffnen oder Schließen des Vorlagendeckels nicht die Tasten und die LCD-Anzeige auf dem Bedienfeld. Andernfalls kann es zu unerwartetem Verhalten des Geräts kommen.

(2) Legen Sie das Original MIT DER ZU SCANNENDEN SEITE NACH UNTEN auf die Auflagefläche.

Für das Kopieren oder Scannen geeignete Originale

Sorgen Sie dafür, dass das Originaldokument gemäß der jeweiligen Funktion in der richtigen Ausrichtung auf der Auflagefläche liegt.

Auflegen von Originalen für jede Funktion



>>>> Wichtig

Beachten Sie beim Auflegen des Originals auf die Auflagefläche die folgenden Punkte.

Legen Sie keine Gegenstände auf die Auflagefläche, die mehr als 2,0 kg (4,4 lb) wiegen.
Drücken Sie das Original nicht mit einer Kraft, die einem Gewicht von mehr als 2,0 kg (4,4 lb) entspricht, auf die Auflagefläche.
Andernfalls besteht die Gefahr einer Fehlfunktion des Scanners, außerdem könnte die Auflagefläche brechen.

2. Schließen Sie behutsam den Vorlagendeckel.





- Halten Sie den Vorlagendeckel beim Schließen fest, da er schwer ist.
- Nach dem Auflegen des Originals auf die Auflagefläche müssen Sie unbedingt den Vorlagendeckel schließen, bevor Sie den Kopier-, Fax- oder Scanvorgang starten.

Einlegen von Dokumenten in den ADF (automatischer Dokumenteneinzug)

Sie können Dokumente zum Kopieren, Faxen oder Scannen in den ADF (automatischer Dokumenteneinzug) einlegen.

>>>> Hinweis

■ Um Dokumente mit optimaler Qualität zu scannen, legen Sie sie auf die Auflagefläche.

- 1. Stellen Sie sicher, dass sich kein Original auf der Auflagefläche befindet.
- 2. Legen Sie ein Dokument in den ADF ein.
 - (1) Öffnen Sie das Vorlagenfach.



- (2) Schieben Sie das Dokument in das Vorlagenfach, bis ein Piepton ertönt. Legen Sie das Dokument MIT DER ZU SCANNENDEN SEITE NACH OBEN in das Vorlagenfach ein.
 - Für das Kopieren oder Scannen geeignete Originale

Hinweis

 Wenn das Alarmsignal unter Klang steuern (Sound control) in Gerätbenutzereinstellungen (Device user settings) ausgeschaltet wurde, ertönt auch beim Einlegen eines Dokuments in das Vorlagenfach kein Piepton.
 Gerätbenutzereinstellungen

(3) Passen Sie die Vorlagenhalter an die Breite des Dokuments an. Achten Sie darauf, dass die Vorlagenhalter nicht zu eng am Dokument anliegen. Andernfalls kommt es möglicherweise zu Fehleinzügen.





 Sie können beim Scannen zweiseitiger Originale unter Einstellung zweiseitiger Ausgabe (Two-sided paper output setting) in Gerätbenutzereinstellungen (Device user settings) die Ausgabeeinstellung angeben. Sie können auswählen, ob die Seiten in der richtigen Reihenfolge oder mit den Vorder- bzw. Rückseiten in umgekehrter Reihenfolge ausgegeben werden sollen. Bei Einstellung der umgekehrten Reihenfolge hat die Scangeschwindigkeit Priorität.
 Gerätbenutzereinstellungen

Auflegen von Originalen für jede Funktion

In Abhängigkeit von der beim Kopieren, Faxen, Scannen usw. ausgewählten Funktion müssen Sie das Original möglicherweise in unterschiedlicher Position auf- bzw. einlegen. Positionieren Sie das Originaldokument gemäß der ausgewählten Funktion auf der Auflagefläche. Wenn Sie das Originaldokument nicht korrekt auflegen, wird es möglicherweise nicht ordnungsgemäß gescannt.

Auflegen eines an der Ausrichtungsmarkierung **2** auszurichtenden Originals

- Auflegen von Originalen zum Kopieren oder Faxen
- Im Scan-Modus

- Wählen Sie für Dok.typ (Doc.type) die Option Automat. Scannen (Auto scan), um Textdokumente, Zeitschriften oder Zeitungen zu scannen

- Wählen Sie für Dok.typ (Doc.type) die Option Dokument (Document) oder Foto (Photo), und geben Sie für Scangrö. (Scan size) ein Standardformat (A4, Letter usw.) an, um Originale zu scannen

- Mit einer Softwareanwendung auf einem Computer,
 - Scannen Sie Textdokumente, Zeitschriften oder Zeitungen

- Wählen Sie ein Standardformat (A4, Letter usw.), um Originale zu scannen

Legen Sie das Original MIT DER ZU SCANNENDEN SEITE NACH UNTEN auf, und richten Sie es an der Ausrichtungsmarkierung 🖄 aus.

	1

>>>> Wichtig

Der in der Abbildung schattiert dargestellte Bereich (A) (1 mm (0,04 Zoll) von den Rändern der Auflagefläche) kann vom Gerät nicht gescannt werden.



Auflegen eines einzelnen Originals auf die Mitte der Auflagefläche

- Scannen eines einzelnen gedruckten Fotos in Fotokopie (Photo copy)
- Im Scan-Modus

Wählen Sie für Dok.typ (Doc.type) die Option Automat. Scannen (Auto scan), um ein gedrucktes Foto, eine Postkarte, eine Visitenkarte oder einen Datenträger zu scannen
Wählen Sie für Dok.typ (Doc.type) die Option Foto (Photo), und geben Sie für Scangrö. (Scan size) die Option Automat. Scannen (Auto scan) an, um ein Original zu scannen

Scannen eines gedruckten Fotos, einer Postkarte, einer Visitenkarte oder eines Datenträgers mit einer Softwareanwendung auf einem Computer

Legen Sie das Original MIT DER ZU SCANNENDEN SEITE NACH UNTEN mit einem Mindestabstand von 10 mm (0,4 Zoll) von den Rändern auf die Auflagefläche.



Auflegen von zwei oder mehr Originalen auf die Auflagefläche

- Scannen von zwei oder mehr gedruckten Fotos in Fotokopie (Photo copy)
- Im Scan-Modus
 - Wählen Sie für Dok.typ (Doc.type) die Option Automat. Scannen (Auto scan), um zwei oder mehr gedruckte Fotos, Postkarten oder Visitenkarten zu scannen

- Wählen Sie für Dok.typ (Doc.type) die Option Foto (Photo), und geben Sie für Scangrö. (Scan size) die Option Aut. Mehrfachscan (Auto multi scan) an, um zwei oder mehr Originale zu scannen

Scannen von zwei oder mehr gedruckten Fotos, Postkarten oder Visitenkarten mit einer Softwareanwendung auf einem Computer

Legen Sie zwei oder mehr Originale MIT DER ZU SCANNENDEN SEITE NACH UNTEN und einem Mindestabstand von 10 mm (0,4 Zoll) von den Rändern der Auflagefläche sowie einem Mindestabstand von 10 mm (0,4 Zoll) zwischen den Originalen auf.



(A) 10 mm (0,4 Zoll)

Minweis

- Mit der Funktion Verzerrungskorrektur werden bis zu einem Winkel von etwa 10 Grad schräg platzierte Originale automatisch korrigiert. Schiefe Fotos mit einer langen Seite von 180 mm (7,1 Zoll) oder mehr können nicht korrigiert werden.

Für das Kopieren oder Scannen geeignete Originale

Folgende Originale können auf die Auflagefläche gelegt bzw. in den ADF (automatischer Dokumenteneinzug) eingelegt werden.

Auflagefläche

Einstellung	Details
Art des Originals	 Textdokumente, Zeitungen und Zeitschriften Gedruckte Fotos, Postkarten, Visitenkarten und Disks (BD/DVD/CD usw.) Nicht f ür den ADF geeignete Dokumente
Format (Breite x Höhe)	Max. 216 x 297 mm (8,5 x 11,7 Zoll)
Menge	1 Blatt oder mehrere Blätter*
Dicke	Max. 10 mm (0,39 Zoll)

* In Abhängigkeit von der gewählten Funktion können zwei oder mehr Originale auf die Auflagefläche gelegt werden.

Auflegen von Originalen für jede Funktion

ADF

Einstellung	Details
Art des Originals	Mehrseitige Normalpapierdokumente mit gleicher Größe und Stärke sowie gleichem Gewicht
Format (Breite x Höhe)	- Max. 216 x 356 mm (8,5 x 14,0 Zoll) - Min. 148 x 148 mm (5,8 x 5,8 Zoll) Nur Dokumente im Format A4 oder Letter für doppelseitige Kopien/Scans, 2-auf-1-Kopien und 4-auf-1-Kopien
Menge	 Format A4 oder Letter: Max. 35 Blatt (Papier mit 75 g /m² (20 lb)), bis zu einer Höhe von 5 mm (0,20 Zoll) Format Legal: Max. 30 Blatt (Papier mit 75 g /m² (20 lb)), bis zu einer Höhe von 4 mm (0,16 Zoll) Andere Formate: 1 Blatt
Dicke	0,06 bis 0,13 mm (0,002 bis 0,005 Zoll)
Gewicht	50 bis 90 g /m ² (13 bis 24 lb)

>>>> Hinweis

- Achten Sie darauf, dass Klebstoff, Tinte, Korrekturflüssigkeit und dergleichen auf dem Dokument völlig getrocknet sind, bevor Sie es auf die Auflagefläche legen oder in den ADF einlegen.
 Legen Sie jedoch keine geklebten Dokumente in den ADF ein, da dies selbst bei trockenem Klebstoff zu Papierstaus führen kann.
- Entfernen Sie vor dem Einlegen sämtliche Heftklammern, Büroklammern und dergleichen von dem Dokument.
- Legen Sie Dokumente mit dem Format Legal in den ADF ein.
- Legen Sie keine Dokumente mit folgenden Eigenschaften in den ADF ein. Andernfalls kommt es zu einem Papierstau.
 - Zerknittertes oder faltiges Papier
 - Gewelltes Papier
 - Zerrissenes Papier
 - Papier mit Löchern
 - Geklebtes Papier
 - Papier mit Klebeetiketten
 - Kohlepapier oder Papier mit Kohlerückseite
 - Oberflächenbehandeltes Papier
 - Zwiebelhautpapier oder dünnes Papier
 - Fotopapier oder dickes Papier

Einsetzen des USB-Flashlaufwerks

- Einsetzen des USB-Flashlaufwerks
- Entfernen des USB-Flashlaufwerks

Einsetzen des USB-Flashlaufwerks

Druckbare Bilddaten

- Dieses Gerät akzeptiert Bilder, die mit einer DCF-kompatiblen (Design rule for Camera File) Kamera (kompatibel mit Exif 2.2/2.21/2.3), TIFF (kompatibel mit Exif 2.2/2.21/2.3), aufgenommen wurden. Bilder oder Filme in anderen Formaten (z. B. RAW) können nicht gedruckt werden.
- Das Gerät akzeptiert gescannte und mit dem Gerät gespeicherte Bilder, wenn Dok.typ (Doc.type) auf Foto (Photo) und Format auf JPEG (Dateierweiterung ".jpg") eingestellt ist.

>>>> Hinweis

Dieses Gerät enthält die von Microsoft lizenzierte exFAT-Technologie.

Vor dem Einsetzen des USB-Flashlaufwerks

- Wenn das USB-Flashlaufwerk nicht in den Anschluss für USB-Flashlaufwerk des Geräts gesteckt werden kann, benötigen Sie möglicherweise ein Verlängerungskabel für das USB-Flashlaufwerk. Dieses ist im Fachhandel erhältlich.
- Bei einigen USB-Flashlaufwerken kann es ein Problem mit der Erkennung geben; bei diesen Laufwerken ist der ordnungsgemäße Betrieb des Geräts nicht sichergestellt.
- USB-Flashlaufwerke mit Sicherheitsfunktion können unter Umständen nicht verwendet werden.
- 1. Stecken Sie das USB-Flashlaufwerk in den Anschluss für USB-Flashlaufwerk.

Achten Sie darauf, das USB-Flashlaufwerk richtig herum und gerade in den Anschluss für USB-Flashlaufwerk einzusetzen.



Entfernen des USB-Flashlaufwerks

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät keine Lese- oder Schreibzugriffe mehr auf das USB-Flashlaufwerk ausführt.

Während dieser Vorgänge wird eine Meldung auf der LCD-Anzeige ausgegeben.

>>>> Wichtig

Das USB-Flashlaufwerk darf nicht entfernt oder ausgeschaltet werden, während das Gerät Lese- oder Schreibzugriffe darauf ausführt.

>>>> Hinweis

Wenn Sie ein USB-Flashlaufwerk mit Zugriffsanzeige verwenden, stellen Sie anhand der Hinweise im Benutzerhandbuch des USB-Flashlaufwerks fest, ob der Lese- oder Schreibvorgang auf dem USB-Flashlaufwerk abgeschlossen ist.

2. Entfernen Sie das USB-Flashlaufwerk.

Greifen Sie dazu das USB-Flashlaufwerk, und ziehen Sie es gerade aus dem Gerät heraus.

Austauschen von Tintenpatronen

- Austauschen von Tintenpatronen
- Überprüfen des Tintenstatus

Austauschen von Tintenpatronen

Wenn Warnungen zum Tintenstand angezeigt werden oder Fehler auftreten, weist eine Meldung auf der LCD-Anzeige auf dieses Problem hin. Führen Sie die in der Meldung beschriebene Maßnahme aus. ➡ Eine Meldung wird angezeigt

>>>> Hinweis

- Informationen zu den kompatiblen Tintenpatronen finden Sie im gedruckten Handbuch: Inbetriebnahme.
- Wenn trotz eines ausreichenden Tintenstands der Druck blass wird oder weiße Streifen auftreten, lesen Sie die Informationen unter Wartungsverfahren.

Austauschen der Tintenbehälter

Befolgen Sie beim Austauschen einer Tintenpatrone die nachfolgenden Anweisungen.

>>>> Wichtig

Hinweise zu Tintenpatronen

- Wenn Sie eine Tintenpatrone entnehmen, sollten Sie sie sofort durch eine neue ersetzen. Stellen Sie sicher, dass im Gerät stets eine Tintenpatrone eingesetzt ist.
- Verwenden Sie zum Austauschen neue Tintenpatronen. Wenn Sie eine gebrauchte Tintenpatrone einsetzen, können die Düsen verstopfen. Außerdem kann das Gerät bei Verwendung einer bereits benutzten Tintenpatrone nicht ermitteln, wann der richtige Zeitpunkt zum Austauschen der Tintenpatrone gekommen ist.
- Nach dem Einsetzen einer Tintenpatrone darf diese nicht aus dem Gerät entfernt und offen liegen gelassen werden. Dadurch kann die Tintenpatrone austrocknen und beim Wiedereinsetzen dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Um für optimale Druckqualität zu sorgen, sollten die Tintenpatronen innerhalb von sechs Monaten nach erstmaliger Verwendung verbraucht werden.

>>>> Hinweis

 Auch wenn Sie ein Schwarzweiß-Dokument drucken oder eine Schwarzweiß-Kopie angefordert haben, wird möglicherweise farbige Tinte verbraucht.
 Bei der einfachen und intensiven Reinigung des Druckkopfs, die zur Aufrechterhaltung der Druckleistung des Geräts gelegentlich erforderlich ist, werden Farbtinte und schwarze Tinte verbraucht. Wenn eine Tintenpatrone leer ist, tauschen Sie sie unmittelbar durch eine neue aus.
 Hilfreiche Informationen zu Tinte

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Öffnen Sie das Papierausgabefach dann vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten festhalten.
- 2. Öffnen Sie den Vorlagendeckel.

>>>> Wichtig

Berühren Sie beim Öffnen oder Schließen des Vorlagendeckels nicht die Tasten und die LCD-Anzeige auf dem Bedienfeld. Andernfalls kann es zu unerwartetem Verhalten des Geräts kommen.



 Öffnen Sie die Tintenabdeckung. Der Druckkopfhalter f\u00e4hrt in die Austauschposition.



1 Vorsicht

Versuchen Sie nicht, den Druckkopfhalter anzuhalten oder gewaltsam zu bewegen. Berühren Sie den Druckkopfhalter erst, nachdem er vollständig zum Stillstand gekommen ist.

>>>> Wichtig

- Vermeiden Sie jede Berührung der Metallteile oder der anderen Komponenten im Innern des Geräts.
- Wenn die Tintenabdeckung länger als 10 Minuten geöffnet ist, bewegt sich der Druckkopfhalter nach rechts. Schließen Sie in diesem Fall die Tintenabdeckung, und öffnen Sie sie wieder.
- **4.** Entfernen Sie die Tintenpatrone mit der schnell blinkenden Anzeige.

Drücken Sie auf die Lasche (A), und nehmen Sie die Tintenpatrone heraus.



>>>> Wichtig

- Berühren Sie keine anderen Teile außer den Tintenpatronen.
- Gehen Sie sorgsam mit der Tintenpatrone um, um Verschmutzungen von Kleidung und Umgebung zu vermeiden.
- Entsorgen Sie leere Tintenpatronen entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften für Verbrauchsmaterialien.

Hinweis

- Entfernen Sie nicht mehrere Tintenpatronen gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Tintenpatronen austauschen möchten, tauschen Sie die Tintenpatronen nacheinander aus.
- Detaillierte Informationen zur Blinkgeschwindigkeit der Anzeigen f
 ür Tintenbeh
 älter finden Sie unter
 Überpr
 üfen des Tintenstatus
 über die Anzeigen f
 ür Tintenbeh
 älter.
- 5. Bereiten Sie eine neue Tintenpatrone vor.
 - (1) Nehmen Sie eine neue Tintenpatrone aus der Verpackung, ziehen Sie das orangefarbene Klebeband (①) vollständig ab, und entfernen Sie die Schutzfolie (②) anschließend vollständig.



- Gehen Sie vorsichtig mit den Tintenpatronen um. Lassen Sie sie nicht fallen, und drücken Sie nicht zu stark darauf.
- Falls die Y-förmige Lüftungsöffnung (B) noch mit orangefarbenem Klebeband bedeckt ist, kann Tinte austreten oder die Druckfunktion des Geräts beeinträchtigt werden.
- (2) Nehmen Sie die Tintenpatrone so in die Hand, dass die orangefarbene Schutzkappe (C) nach oben weist. Achten Sie darauf, dass die Y-förmige Lüftungsöffnung (B) nicht verdeckt wird.



(3) Heben Sie die Lasche an der orangefarbenen Schutzkappe (C) an, um sie VORSICHTIG zu entfernen.



>>>> Wichtig

- Drücken Sie nicht auf die Seiten der Tintenpatrone. Wenn Sie auf die Seiten der Tintenpatrone drücken und dabei die Y-förmige Lüftungsöffnung (B) verdecken, kann Tinte austreten.
- Berühren Sie nicht die Innenseite der orangefarbenen Schutzkappe (C) oder den geöffneten Tintendurchlass (D). Tintenrückstände könnten sonst auf ihre Hand gelangen.
- Bringen Sie die Schutzkappe (C) nicht wieder an, nachdem sie entfernt wurde. Entsorgen Sie die Schutzfolie entsprechend den örtlichen Entsorgungsvorschriften für Verbrauchsmaterialien.
- 6. Setzen Sie die neue Tintenpatrone ein.
 - (1) Setzen Sie die Tintenpatrone mit der Vorderseite zuerst schräg in den Druckkopf ein.

Achten Sie darauf, dass die Position der Tintenpatrone mit der Angabe auf dem Etikett übereinstimmt.





Setzen Sie eine Tintenpatrone mit schwarzer Pigmenttinte (PGBK) an der richtigen Position in der Mitte ein, sodass auf der rechten und linken Seite gleich viel Platz ist.

(2) Drücken Sie oben auf die Tintenpatrone, bis die Tintenpatrone hörbar einrastet. Stellen Sie sicher, dass die Anzeige für Tintenbehälter rot leuchtet.



>>>> Wichtig

- Das Drucken ist nicht möglich, falls die Tintenpatrone an der falschen Position eingesetzt wurde. Setzen Sie die Tintenpatrone an der Position ein, die auf dem Etikett des Druckkopfhalters angegeben ist.
- Sie können nur drucken, wenn alle Tintenpatronen eingesetzt sind. Setzen Sie alle Tintenpatronen ein.
- 7. Schließen Sie die Tintenabdeckung und dann den Vorlagendeckel vorsichtig.



>>>> Wichtig

- Halten Sie den Vorlagendeckel beim Schließen fest, da er schwer ist.
- Berühren Sie beim Öffnen oder Schließen des Vorlagendeckels nicht die Tasten und die LCD-Anzeige auf dem Bedienfeld. Andernfalls kann es zu unerwartetem Verhalten des Geräts kommen.

>>>> Hinweis

- Wenn die Fehlermeldung nach dem Schließen der Tintenabdeckung angezeigt wird, ergreifen Sie die entsprechende Maßnahme.
 - Eine Meldung wird angezeigt
- Wenn Sie nach dem Austauschen einer Tintenpatrone einen Druckvorgang starten, führt das Gerät automatisch eine Reinigung des Druckkopfs durch. Führen Sie keine anderen Vorgänge aus, bevor das Gerät die Reinigung des Druckkopfs nicht abgeschlossen hat.

- Falls der Druckkopf nicht mehr richtig ausgerichtet ist, was am versetzten Druck gerader Linien oder ähnlichen Symptomen erkennbar ist, richten Sie die Position des Druckkopfs aus.
 Ausrichten des Druckkopfs
 Geräuschentwicklung während des Gerätebetriebs ist normal.

Überprüfen des Tintenstatus

- Überprüfen des Tintenstands über die LCD-Anzeige des Geräts
- Überprüfen des Tintenstatus über die Anzeigen für Tintenbehälter

Sie können den Tintenstatus auch auf dem Computerbildschirm prüfen. Überprüfen des Tintenstatus mithilfe des Computers

Überprüfen des Tintenstands über die LCD-Anzeige des Geräts

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist, und drücken Sie die Taste **MENÜ (MENU)**.



2. Wählen Sie Einrichtg (Setup) aus, und drücken Sie die Taste OK.

Der Einrichtungsmenü-Bildschirm wird angezeigt.



3. Wählen Sie Geschätzte Tintenstände (Estimated ink levels) aus, und drücken Sie dann die Taste OK.

Wenn Informationen zum Tintenstand vorhanden sind, wird ein Symbol im Bereich (A) angezeigt.



Beispiel: 👤

Der Tintenbehälter ist fast leer. Bereiten Sie einen neuen Tintenbehälter vor.

>>>> Hinweis

- Die geschätzten Tintenstände werden auf dem Bildschirm oben angezeigt.
- Drücken Sie die entsprechende Modustaste oder die Taste MENÜ (MENU), um auf weitere verfügbare Funktionen zuzugreifen.
- Zum Anzeigen und Drucken der Modellnummer der Tintenpatrone wählen Sie Tintennummer (Ink number), indem Sie die rechte Taste Funktion (Function) drücken.
- Sie können den Tintenstand auch auf der LCD-Anzeige überprüfen, die während des Druckvorgangs angezeigt wird.
- Sie können den Tintenstatus auch auf dem Computerbildschirm pr
 üfen.
 Überpr
 üfen des Tintenstatus mithilfe des Computers

LCD-Anzeige und Bedienfeld

Überprüfen des Tintenstatus über die Anzeigen für Tintenbehälter

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Öffnen Sie das Papierausgabefach dann vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten festhalten.
- Öffnen Sie den Vorlagendeckel und dann die Tintenabdeckung.
 Austauschen der Tintenbehälter
- 3. Prüfen Sie die Anzeige für Tintenbehälter.

Schließen Sie die Tintenabdeckung, nachdem Sie den Status der Anzeige für Tintenbehälter überprüft haben.

Austauschen der Tintenbehälter



- Die Anzeige f
 ür Tintenbeh
 älter leuchtet. Die Tintenpatrone ist richtig eingesetzt.
- Die Anzeige f
 ür Tintenbeh
 älter blinkt. Blinkt langsam (etwa im 3-Sekunden-Takt)

..... Wird wiederholt

Der Tintenbehälter ist fast leer. Bereiten Sie einen neuen Tintenbehälter vor.

Blinkt schnell (etwa im 1-Sekunden-Takt)

📕 🛑 🛑 🛑 Wird wiederholt

- Die Tintenpatrone ist an der falschen Position eingesetzt.

Oder

- Die Tinte ist aufgebraucht.

Die Tintenpatrone muss nach den Angaben auf dem Etikett des Druckkopfhalters eingesetzt sein. Wenn die Anzeige blinkt, obwohl die Position richtig ist, liegt ein Fehler vor, und das Gerät kann nicht drucken. Überprüfen Sie die Fehlermeldung in der LCD-Anzeige.

Eine Meldung wird angezeigt

Die Anzeige f
ür Tintenbeh
älter leuchtet nicht.

Die Tintenpatrone ist nicht richtig eingesetzt, oder die Funktion zur Erkennung des Tintenstands ist deaktiviert. Wenn die Tintenpatrone nicht einrastet, überprüfen Sie, ob die orangefarbene Schutzkappe von der Unterseite der Tintenpatrone entfernt wurde. Drücken Sie anschließend oben auf die Tintenpatrone, bis die Tintenpatrone hörbar einrastet.

Wenn die Anzeige für Tintenbehälter nach dem erneuten Einsetzen der Tintenpatrone nicht leuchtet, liegt ein Fehler vor, und das Gerät kann nicht drucken. Überprüfen Sie die Fehlermeldung in der LCD-Anzeige.

Eine Meldung wird angezeigt

>>>> Hinweis

Sie können den Tintenstatus auch auf dem Computerbildschirm pr
üfen.
 Überpr
üfen des Tintenstatus mithilfe des Computers

Wartung

- Druck wird blasser oder Farben sind falsch
- Durchführen der Wartung über den Computer
- Reinigen des Geräts

Druck wird blasser oder Farben sind falsch

- Wartungsverfahren
- Drucken des Düsentestmusters
- Überprüfen des Düsentestmusters
- Reinigen des Druckkopfs
- Intensives Reinigen des Druckkopfs
- Ausrichten des Druckkopfs
- Manuelles Ausrichten des Druckkopfes

Wartungsverfahren

Wenn der Ausdruck unscharf ist oder Farben nicht gedruckt werden, sind möglicherweise die Druckkopfdüsen verstopft. Gehen Sie in diesem Fall wie im Folgenden beschrieben vor, um ein Düsentestmuster zu drucken, den Zustand der Druckkopfdüsen zu überprüfen und dann den Druckkopf zu reinigen.

Falls gerade Linien versetzt gedruckt werden oder das Druckergebnis aus anderen Gründen nicht zufrieden stellend ist, kann möglicherweise durch Ausrichten des Druckkopfs eine Verbesserung der Druckqualität erzielt werden.

>>>> Wichtig

Druckkopf und Tintenpatrone d
ürfen nicht abgesp
ült oder abgewischt werden. Dadurch k
önnen Probleme mit dem Druckkopf und den Tintenpatronen entstehen.

>>>> Hinweis





- Öffnen Sie die Tintenabdeckung, und überprüfen Sie, ob die Anzeige an der Tintenpatrone rot leuchtet. Falls die Anzeige blinkt oder gar nicht leuchtet, treffen Sie die entsprechende Maßnahme.
 Überprüfen des Tintenstatus über die Anzeigen für Tintenbehälter
- Möglicherweise kann die Druckqualität auch durch eine Steigerung der Einstellung für die Druckqualität im Druckertreiber verbessert werden.
 - Andern der Druckqualität und Korrigieren der Bilddaten

Verschwommener oder uneinheitlicher Ausdruck:

Schritt 1 Drucken Sie das Düsentestmuster. Über das Gerät Drucken des Düsentestmusters Über den Computer Verwenden des Computers zum Drucken eines Düsentestmusters Überprüfen Sie das Düsentestmuster. Überprüfen des Düsentestmusters Fehlende Linien oder horizontale weiße Streifen im Düsenmuster: Schritt 2 Führen Sie eine Reinigung des Druckkopfs durch. Über das Gerät Reinigen des Druckkopfs Über den Computer Reinigen der Druckköpfe über den Computer

Drucken Sie nach der Druckkopfreinigung ein Düsentestmuster, und überprüfen Sie es. Wenn das Problem nach zweimaliger Druckkopfreinigung weiterhin besteht:

Schritt 3

Führen Sie eine Intensivreinigung des Druckkopfs durch.

Über das Gerät ➡ Intensives Reinigen des Druckkopfs Über den Computer ➡ Reinigen der Druckköpfe über den Computer

>>>> Hinweis

Wenn Sie das Verfahren bis Schritt 3 ausgeführt haben und das Problem nicht behoben wurde, schalten Sie das Gerät aus, und führen Sie nach 24 Stunden erneut eine Intensivreinigung des Druckkopfs durch. Ziehen Sie beim Ausschalten den Netzstecker nicht aus der Steckdose. Wenn das Problem immer noch nicht behoben ist, ist der Druckkopf möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich an das Service-Center.

Uneinheitlicher Ausdruck (z. B. Versatz gerader Linien):

Richten sie den Druckkopf aus.

Über das Gerät ➡ Ausrichten des Druckkopfs Über den Computer ➡ Ausrichten des Druckkopfs über den Computer

Drucken des Düsentestmusters

Drucken Sie das Düsentestmuster, um zu überprüfen, ob die Tinte von den Druckkopfdüsen ordnungsgemäß ausgegeben wird.

>>>> Hinweis

 Bei niedrigem Tintenstand wird das Düsentestmuster nicht ordnungsgemäß gedruckt. Tauschen Sie daher Tintenpatronen mit niedrigem Tintenstand aus.
 Austauschen von Tintenpatronen

Die folgenden Materialien werden benötigt: Ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Mindestens ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format muss in die Kassette (unten) eingelegt sein.
- 3. Öffnen Sie das Papierausgabefach.
 - (1) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

- (2) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.
- 4. Drucken Sie das Düsentestmuster.
 - (1) Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).



(2) Wählen Sie Einrichtg (Setup) aus, und drücken Sie die Taste OK.
 ➡ LCD-Anzeige und Bedienfeld

Der Einrichtungsmenü-Bildschirm wird angezeigt.



- (3) Wählen Sie **Wartung (Maintenance)**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Dialogfeld **Wartung (Maintenance)** wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie Düsentestmuster drucken (Print nozzle check pattern), und drücken Sie die Taste OK.

Maintenance
Print nozzle check pattern
Cleaning
Deep cleaning
Auto head alignment
Manual head alignment
Print the head alignment value
Roller cleaning

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- (5) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK. Das Düsentestmuster wird gedruckt, und zwei Bestätigungsbildschirme für den Musterdruck werden auf der LCD-Anzeige angezeigt.
- 5. Überprüfen Sie das Düsentestmuster.

Überprüfen des Düsentestmusters

Überprüfen des Düsentestmusters

Überprüfen Sie das Düsentestmuster, um zu bestimmen, ob der Druckkopf gereinigt werden muss.

1. Prüfen Sie, ob im Muster Linien fehlen (1) oder ob darin horizontale weiße Streifen sichtbar sind (2).



(A) Keine fehlenden Linien/Keine horizontalen weißen Streifen

- (B) Fehlende Linien/Horizontale weiße Streifen
- (C) Gesamtanzahl bisher gedruckter Seiten
- **2.** Wählen Sie im Bestätigungsbildschirm das Muster aus, das dem von Ihnen gedruckten Düsentestmuster am ehesten entspricht.



Bei (A) (keine fehlenden Linien oder keine horizontalen weißen Streifen) sowohl für Muster (1) als auch für Muster (2):

- (1) Die Reinigung ist nicht erforderlich. Wählen Sie Alle A (All A), und drücken Sie die Taste OK.
- (2) Überprüfen Sie die Meldung, und drücken Sie dann die Taste OK. Es wird wieder der Bildschirm Wartung (Maintenance) angezeigt.



Drücken Sie die entsprechende Modustaste oder die Taste MENÜ (MENU), um auf weitere verfügbare Funktionen zuzugreifen.

Bei (B) (Linien fehlen oder horizontale weiße Streifen sind vorhanden) in Muster (1) oder Muster (2) bzw. sowohl für Muster (1) als auch für Muster (2):

(1) Die Reinigung ist erforderlich. W\u00e4hlen Sie Auch B (Also B), und dr\u00fccken Sie die Taste OK. Der Best\u00e4tigungsbildschirm f\u00fcr die Reinigung wird angezeigt.

(2) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK.

Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung des Druckkopfs.
 ➡ Reinigen des Druckkopfs

Minweis

Im ausgedruckten D
üsentestmuster ist die Gesamtanzahl der bisher gedruckten Seiten in Schritten von 50 Blatt angegeben.

Reinigen des Druckkopfs

Wenn im Düsentestmuster Linien fehlen oder horizontale weiße Streifen zu sehen sind, müssen Sie den Druckkopf reinigen. Durch die Reinigung werden die Düsen von Verstopfungen befreit, und der ursprüngliche Druckkopfzustand wird wiederhergestellt. Führen Sie die Reinigung des Druckkopfs nur bei wirklichem Bedarf durch, da beim Reinigen des Druckkopfs Tinte verbraucht wird.

Die folgenden Materialien werden benötigt: Ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Mindestens ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format muss in die Kassette (unten) eingelegt sein.
- 3. Öffnen Sie das Papierausgabefach.
 - (1) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

- (2) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.
- 4. Führen Sie eine Reinigung des Druckkopfs durch.
 - (1) Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).



(2) Wählen Sie **Einrichtg (Setup)** aus, und drücken Sie die Taste OK. → LCD-Anzeige und Bedienfeld

Der Einrichtungsmenü-Bildschirm wird angezeigt.



- (3) Wählen Sie **Wartung (Maintenance)**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Dialogfeld **Wartung (Maintenance)** wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie Reinigung (Cleaning), und drücken Sie die Taste OK.

Maintenance	
Print nozzle check pattern	
Cleaning	
Deep cleaning	
Auto head alignment	
Manual head alignment	
Print the head alignment value	
Roller cleaning	

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- (5) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK. Das Gerät beginnt nun mit der Reinigung des Druckkopfs.
 Führen Sie keine anderen Vorgänge aus, bevor das Gerät die Reinigung des Druckkopfs nicht abgeschlossen hat. Dieser Vorgang dauert ca. 2 Minuten.
 Der Bildschirm zum Bestätigen des Musterdrucks wird angezeigt.
- (6) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK. Nun wird das Düsentestmuster gedruckt.
- 5. Überprüfen Sie das Düsentestmuster.

Überprüfen des Düsentestmusters

>>>> Hinweis

- Drücken Sie die entsprechende Modustaste oder die Taste MENÜ (MENU), um auf weitere verfügbare Funktionen zuzugreifen.
 Wenn das Problem nach zweimaliger Reinigung des Druckkopfs weiterhin besteht, muss eine
- Wenn das Problem nach zweimaliger Reinigung des Druckkopfs weiterhin besteht, muss eine intensive Reinigung des Druckkopfs durchgeführt werden.
 Intensives Reinigen des Druckkopfs

108
Intensives Reinigen des Druckkopfs

Sollte sich die Druckqualität durch einfaches Reinigen des Druckkopfs nicht verbessern lassen, müssen Sie eine intensive Reinigung des Druckkopfs durchführen. Da bei der intensiven Reinigung des Druckkopfs mehr Tinte verbraucht wird als bei der einfachen Reinigung des Druckkopfs, sollten Sie die intensive Reinigung des Druckkopfs nur bei wirklichem Bedarf durchführen.

Die folgenden Materialien werden benötigt: Ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Mindestens ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format muss in die Kassette (unten) eingelegt sein.
- 3. Öffnen Sie das Papierausgabefach.
 - (1) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

- (2) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.
- 4. Führen Sie eine Intensivreinigung des Druckkopfs durch.
 - (1) Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).



(2) Wählen Sie **Einrichtg (Setup)** aus, und drücken Sie die Taste OK. → LCD-Anzeige und Bedienfeld

Der Einrichtungsmenü-Bildschirm wird angezeigt.



- (3) Wählen Sie **Wartung (Maintenance)**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Dialogfeld **Wartung (Maintenance)** wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie Intensivreinigung (Deep cleaning), und drücken Sie die Taste OK.



Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- (5) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK. Das Gerät beginnt nun mit der intensiven Reinigung des Druckkopfs.
 Führen Sie keine anderen Vorgänge aus, bevor das Gerät die intensive Reinigung des Druckkopfs nicht abgeschlossen hat. Dieser Vorgang dauert ca. 2 Minuten.
 Der Bildschirm zum Bestätigen des Musterdrucks wird angezeigt.
- (6) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK. Nun wird das Düsentestmuster gedruckt.
- (7) Wenn die Abschlussmeldung angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.

Es wird wieder der Bildschirm Wartung (Maintenance) angezeigt.

- 5. Überprüfen Sie das Düsentestmuster.
 - Überprüfen des Düsentestmusters

Wenn eine bestimmte Farbe nicht richtig gedruckt wird, tauschen Sie die Tintenpatrone dieser Farbe aus. Austauschen von Tintenpatronen

Falls das Problem nicht behoben wird, schalten Sie den Drucker aus, und führen Sie nach 24 Stunden erneut eine intensive Reinigung des Druckkopfs aus. Ziehen Sie beim Ausschalten den Netzstecker nicht aus der Steckdose.

Wenn das Problem immer noch nicht behoben ist, ist der Druckkopf möglicherweise beschädigt. Wenden Sie sich an das Service-Center.



Drücken Sie die entsprechende Modustaste oder die Taste MENÜ (MENU), um auf weitere verfügbare Funktionen zuzugreifen.

Ausrichten des Druckkopfs

Wenn gerade Linien versetzt gedruckt werden oder der Ausdruck aus anderen Gründen nicht zufrieden stellend ist, muss der Druckkopf ausgerichtet werden.

Hinweis	
 Bei niedrigem Tintenstand wird die Testseite f ür die Druckkopfausrichtung nicht ordnungsgem äß gedruckt. Tauschen Sie daher Tintenpatronen mit niedrigem Tintenstand aus. Austauschen von Tintenpatronen 	
Wenn das mitgelieferte Papier (Fotopapier Matt MP-101) verbraucht oder das angegebene Originalpapier von Canon nicht verfügbar ist, können Sie Normalpapier verwenden und den Druckkopf manuell ausrichten.	
➡ Manuelles Ausrichten des Druckkopfes Über den Computer	
➡ Manuelle Druckkopfausrichtung über den Computer	
= Das muster für die Druckkopfaustichtung wird schwarz und blau gedruckt.	

Die folgenden Materialien werden benötigt: Ein Blatt Fotopapier Matt MP-101 im A4- oder Letter-Format

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Legen Sie ein Blatt des mitgelieferten Papiers oder Fotopapier Matt MP-101 im A4oder Letter-Format in die Kassette (unten) ein.

Legen Sie das Papier MIT DER ZU BEDRUCKENDEN SEITE (WEISSEREN SEITE) NACH UNTEN in die Kassette (unten) ein.

>>>> Wichtig

Die Kassette (oben) kann nicht f
ür die Druckkopfausrichtung verwendet werden. Achten Sie darauf, das Papier in die Kassette (unten) einzulegen.

- 3. Öffnen Sie das Papierausgabefach.
 - (1) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

- (2) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.
- 4. Lassen Sie die Position des Druckkopfs automatisch anpassen.
 - (1) Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).



(2) Wählen Sie **Einrichtg (Setup)** aus, und drücken Sie die Taste OK. ➡ LCD-Anzeige und Bedienfeld

Der Einrichtungsmenü-Bildschirm wird angezeigt.



- (3) Wählen Sie **Wartung (Maintenance)**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Dialogfeld **Wartung (Maintenance)** wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie Automatische Kopfausrichtung (Auto head alignment), und drücken Sie die Taste OK.

Maintenance	
Print nozzle check pattern	
Cleaning	
Deen cleaning	
Auto head alignment	
Manual nead alignment	
Print the head alignment va	lue
Roller cleaning	

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

(5) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK.

Das Blatt für die Druckkopfausrichtung wird gedruckt und die Druckkopfposition wird automatisch angepasst.

Dieser Vorgang dauert ca. 4 Minuten.

>>>> Wichtig

Öffnen Sie die Tintenabdeckung nicht während eines Druckvorgangs.

Hinweis

- Sollte bei der automatischen Ausrichtung des Druckkopfs ein Fehler auftreten, wird in der LCD-Anzeige die Fehlermeldung angezeigt.
 - Eine Meldung wird angezeigt
- (6) Wenn die Abschlussmeldung angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK. Es wird wieder der Bildschirm Wartung (Maintenance) angezeigt.

>>>> Hinweis

- Drücken Sie die entsprechende Modustaste oder die Taste MENÜ (MENU), um auf weitere verfügbare Funktionen zuzugreifen.
- Sollte der Ausdruck nach der oben beschriebenen Anpassung der Druckkopfposition weiterhin Mängel aufweisen, können Sie den Druckkopf manuell ausrichten. Über das Gerät

Manuelles Ausrichten des Druckkopfes
Über den Computer

Hanuelle Druckkopfausrichtung über den Computer

Manuelles Ausrichten des Druckkopfes

Falls nach der automatischen Ausrichtung des Druckkopfs gerade Linien versetzt gedruckt werden oder Druckergebnisse noch immer nicht zufriedenstellend sind, richten Sie den Druckkopf manuell aus.

>>>> Hinweis

- Details zur automatischen Ausrichtung der Druckkopfposition finden Sie unter Ausrichten des Druckkopfs.
- Das Muster f
 ür die Druckkopfausrichtung wird schwarz und blau gedruckt.

Die folgenden Materialien werden benötigt: Drei Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Mindestens drei Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format müssen in die Kassette (unten) eingelegt sein.
- 3. Öffnen Sie das Papierausgabefach.
 - (1) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

- (2) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.
- 4. Drucken Sie das Muster für die Druckkopfausrichtung.
 - (1) Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).



(2) Wählen Sie **Einrichtg (Setup)** aus, und drücken Sie die Taste **OK**. ➡ LCD-Anzeige und Bedienfeld

Der Einrichtungsmenü-Bildschirm wird angezeigt.



- (3) Wählen Sie **Wartung (Maintenance)**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Dialogfeld **Wartung (Maintenance)** wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie Manuelle Kopfausrichtung (Manual head alignment), und drücken Sie die Taste OK.

Maintenance	
Print nozzle check pattern	
Cleaning	
Deep cleaning	
Auto head alignment	
Manual head alignment	
Print the head alignment valu	e
Roller cleaning	

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

Hinweis

Zum Ausdrucken und Pr
üfen der aktuellen Druckkopf-Ausrichtungswerte w
ählen Sie Kopfausrichtungswert drucken (Print the head alignment value). (5) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK. Das Muster für die Druckkopfausrichtung wird gedruckt.

>>>> Wichtig

Öffnen Sie die Tintenabdeckung nicht während eines Druckvorgangs.

(6) Wenn die Meldung "Wurden die Muster korrekt gedruckt? (Did the patterns print correctly?)" angezeigt wird, überprüfen Sie, ob das Muster korrekt gedruckt wurde. Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK. Der Eingabebildschirm für die Druckkopfausrichtung wird angezeigt.



- 5. Überprüfen Sie das erste Muster, und richten Sie die Position des Druckkopfs aus.
 - (1) Überprüfen Sie die gedruckten Muster, und geben Sie mit der Taste ◄ ► die Nummer des Musters in Spalte A ein, das die am wenigsten sichtbaren vertikalen Streifen aufweist.



>>>> Hinweis

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Auswahl des besten Musters haben, wählen Sie die Einstellung, bei der die vertikalen Streifen am wenigsten sichtbar sind.



(2) Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie für die Spalten B bis H die Nummern aller Muster eingegeben haben, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**. Wählen Sie für die Spalten G und H die durch den Pfeil angegebene Einstellung, bei der die horizontalen Streifen am wenigsten sichtbar sind.



(3) Überprüfen Sie die Meldung, und drücken Sie dann die Taste **OK**. Das zweite Muster wird gedruckt.



- 6. Überprüfen Sie das zweite Muster, und richten Sie die Position des Druckkopfs aus.
 - (1) Überprüfen Sie die gedruckten Muster, und geben Sie mit der Taste ◄ ► die Nummer des Musters in Spalte I ein, das die am wenigsten sichtbaren vertikalen Streifen aufweist.



>>>> Hinweis

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Auswahl des besten Musters haben, wählen Sie die Einstellung, bei der die vertikalen Streifen am wenigsten sichtbar sind.



- (2) Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie für die Spalten J bis P die Nummern aller Muster eingegeben haben, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.
- (3) Überprüfen Sie die Meldung, und drücken Sie dann die Taste **OK**. Das dritte Muster wird gedruckt.



- 7. Überprüfen Sie das dritte Muster, und richten Sie die Position des Druckkopfs aus.
 - (1) Überprüfen Sie die gedruckten Muster, und geben Sie mit der Taste ◄/► die Nummer des Musters in der Spalte a ein, das die am wenigsten sichtbaren horizontalen Streifen aufweist.





(2) Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie für die Spalten b bis h die Nummern aller Muster eingegeben haben, und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

Die manuelle Ausrichtung des Druckkopfs ist abgeschlossen.

(3) Wenn die Abschlussmeldung angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK**. Es wird wieder der Bildschirm **Wartung (Maintenance)** angezeigt.



Drücken Sie die entsprechende Modustaste oder die Taste MENÜ (MENU), um auf weitere verfügbare Funktionen zuzugreifen.

Durchführen der Wartung über den Computer

- Reinigen der Druckköpfe über den Computer
- Reinigen des Geräteinnenraums
- Reinigen der Papiereinzugwalzen über den Computer
- Verwenden des Computers zum Drucken eines Düsentestmusters
- Ausrichten des Druckkopfs über den Computer
- Überprüfen des Tintenstatus mithilfe des Computers

Reinigen der Druckköpfe über den Computer

Mithilfe der Reinigungsfunktion für den Druckkopf können Sie eine verstopfte Druckkopfdüse reinigen. Sie sollten eine Reinigung des Druckkopfs durchführen, wenn der Ausdruck blass ist oder eine einzelne Farbe nicht gedruckt wird, obwohl ausreichend Tinte vorhanden ist.

So führen Sie eine Reinigung des Druckkopfs durch:



1. Auswählen von Reinigung (Cleaning) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility

2. Klicken auf das Symbol Reinigung (Cleaning)

Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, wählen Sie die zu reinigende Tintengruppe aus. Klicken Sie auf **Anfangstest der Objekte (Initial Check Items)**, um die vor der Reinigung zu prüfenden Elemente anzuzeigen.

3. Führen Sie die Reinigung durch.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und klicken Sie dann auf **OK**. Die Druckkopfreinigung beginnt.

>>>> Wichtig

Schließen Sie das Papierausgabefach nicht, bevor die Reinigung abgeschlossen ist.

4. Abschließen der Reinigung

Nach Anzeigen der Bestätigungsmeldung wird das Dialogfeld Düsentest (Nozzle Check) geöffnet.

5. Überprüfen der Ergebnisse

Um zu überprüfen, ob sich die Druckqualität verbessert hat, klicken Sie auf **Prüfmuster drucken** (**Print Check Pattern**). Zum Abbrechen des Prüfvorgangs klicken Sie auf **Abbrechen (Cancel**). Wenn das Druckkopfproblem nach einer ersten Reinigung nicht behoben wurde, führen Sie den Reinigungsvorgang erneut durch.

>>>> Wichtig

Bei der Reinigung (Cleaning) wird ein wenig Tinte verbraucht. Durch eine häufige Druckkopfreinigung wird der Tintenvorrat des Druckers schnell aufgebraucht. Führen Sie daher eine Reinigung nur aus, wenn sie erforderlich ist.



Intensivreinigung (Deep Cleaning)

Die Intensivreinigung (Deep Cleaning) ist gründlicher als die normale Reinigung. Führen Sie eine Intensivreinigung durch, wenn das Druckkopfproblem durch zweimaliges Aufrufen von **Reinigung** (Cleaning) nicht behoben wurde.

- 1. Auswählen von Reinigung (Cleaning) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility
- 2. Klicken auf das Symbol Intensivreinigung (Deep Cleaning)

Wenn das Dialogfeld geöffnet wird, wählen Sie die Tintengruppe aus, die intensiv gereinigt werden soll.

Klicken Sie auf **Anfangstest der Objekte (Initial Check Items)**, um die vor der Intensivreinigung zu prüfenden Elemente anzuzeigen.

3. Durchführen der Intensivreinigung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und klicken Sie dann auf **OK**. Klicken Sie auf **OK**, wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird. Die Intensivreinigung wird gestartet.

>>>> Wichtig

Schließen Sie das Papierausgabefach nicht, bevor die Intensivreinigung abgeschlossen ist.

4. Abschließen der Intensivreinigung

Nach Anzeigen der Bestätigungsmeldung wird das Dialogfeld Düsentest (Nozzle Check) geöffnet.

5. Überprüfen der Ergebnisse

Um zu überprüfen, ob sich die Druckqualität verbessert hat, klicken Sie auf **Prüfmuster drucken** (Print Check Pattern). Zum Abbrechen des Prüfvorgangs klicken Sie auf Abbrechen (Cancel).

>>>> Wichtig

Bei der Intensivreinigung (Deep Cleaning) wird mehr Tinte verbraucht als bei der Reinigung (Cleaning).

Durch eine häufige Druckkopfreinigung wird der Tintenvorrat des Druckers schnell aufgebraucht. Führen Sie daher eine Reinigung nur aus, wenn sie erforderlich ist.

N Hinweis

Wenn nach der Intensivreinigung (Deep Cleaning) keine Verbesserung zu erkennen ist, schalten Sie das Gerät aus, und führen Sie nach 24 Stunden eine erneute Intensivreinigung (Deep Cleaning) durch. Wenn auch danach keine Verbesserung eintritt, ist möglicherweise die Tinte verbraucht oder der Druckkopf verschlissen. Informationen zur Behebung dieser Probleme finden Sie unter "Es wird keine Tinte ausgegeben".

Verwandtes Thema

Verwenden des Computers zum Drucken eines Düsentestmusters

Reinigen des Geräteinnenraums

Führen Sie vor einem Duplexdruck eine Bodenplattenreinigung durch, um Verschmierungen auf der Rückseite des Papiers zu verhindern.

Führen Sie die Bodenplattenreinigung auch dann aus, wenn auf den ausgedruckten Seiten Verschmierungen zu sehen sind, die nicht von den Druckdaten herrühren.

Weitere Informationen zum Einlegen von Papier in das Gerät finden Sie unter "Reinigen des Geräteinneren (Bodenplattenreinigung)".

So führen Sie eine Bodenplattenreinigung durch:



Bodenplattenreinigung (Bottom Plate Cleaning)

- 1. Auswählen von Reinigung (Cleaning) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility
- Klicken auf das Symbol Bodenplattenreinigung (Bottom Plate Cleaning) Das Dialogfenster wird geöffnet.
- 3. Einlegen von Papier in das Gerät

Falten Sie ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format entlang der Längsseite in der Mitte, und falten Sie es wieder auseinander. Falten Sie eine Seite des Blatts erneut zur Hälfte, sodass die Papierkante an der Knickfalte in der Blattmitte ausgerichtet ist. Entfalten Sie das Blatt dann wieder. Legen Sie das Blatt mit den Knickfalten nach oben in die Kassette (unten) ein. Achten Sie darauf, dass die Kante der knickfreien Blatthälfte von Ihnen weg zeigt.

4. Durchführen der Bodenplattenreinigung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und klicken Sie dann auf **OK**. Die Bodenplattenreinigung wird gestartet.

Reinigen der Papiereinzugwalzen über den Computer

Hiermit werden die Papiereinzugwalzen gereinigt. Führen Sie die Walzenreinigung durch, wenn Papierpartikel an den Papiereinzugwalzen haften und das Papier nicht ordnungsgemäß eingezogen wird.

So führen Sie eine Reinigung der Papiereinzugwalzen durch:



Reinigung der Papiereinzugwalzen (Roller Cleaning)

1. Vorbereiten des Geräts

Nehmen Sie das Papier aus der Papierzufuhr, aus der es nicht ordnungsgemäß zugeführt werden konnte.

- 2. Auswählen von Reinigung (Cleaning) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility
- 3. Klicken Sie auf das Symbol Reinigung der Papiereinzugwalzen (Roller Cleaning)

Eine Meldung wird angezeigt.

 Auswahl von Kassette (oben) (Cassette (upper)) oder Kassette (unten) (Cassette (lower)) und anschließendes Klicken auf OK

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt.

5. Ausführen der Reinigung der Papiereinzugwalze

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und klicken Sie dann auf **OK**. Die Reinigung der Papiereinzugwalze beginnt.

6. Abschließen der Reinigung der Papiereinzugwalze

• Reinigen der Papiereinzugwalzen der Kassette (oben)

Schneiden Sie ein Blatt Normalpapier des Formats A4 oder Letter in vier Teile, indem Sie es zuerst vertikal und dann horizontal halbieren.

Wenn sich die Walzen nicht mehr bewegen, führen Sie die Anweisungen in der Meldung aus. Legen Sie die vier zurechtgeschnittenen Papiere in die Kassette (oben), sodass die Schnittkanten nach vorne weisen, und klicken Sie dann auf **OK**.

Reinigen der Papiereinzugwalzen der Kassette (unten)

Wenn sich die Walzen nicht mehr bewegen, führen Sie die Anweisungen in der Meldung aus. Legen Sie drei Blätter Normalpapier im Format A4 oder Letter in die Kassette (unten) ein, und klicken Sie auf **OK**.

Das Papier wird ausgegeben, und die Reinigung der Einzugwalzen wird abgeschlossen.

Verwenden des Computers zum Drucken eines Düsentestmusters

Mit Hilfe der Düsentest-Funktion können Sie durch Ausdrucken eines Düsentestmusters überprüfen, ob der Druckkopf ordnungsgemäß funktioniert. Falls der Ausdruck blass ist oder eine Farbe nicht gedruckt wird, sollten Sie das Düsentestmuster ausdrucken.

So drucken Sie ein Düsentestmuster:

0

Düsentest (Nozzle Check)

- 1. Auswahl von Testdruck (Test Print) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility
- 2. Klicken auf das Symbol Düsentest (Nozzle Check)

Die Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Um eine Liste der Elemente anzuzeigen, die Sie vor dem Drucken des Prüfmusters prüfen sollten, klicken Sie auf **Anfangstest der Objekte (Initial Check Items)**.

3. Einlegen von Papier in das Gerät

Legen Sie ein Blatt Normalpapier des Formats A4 oder Letter in die Kassette (unten) ein.

4. Drucken des Düsentestmusters

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und klicken Sie auf **Prüfmuster drucken (Print Check Pattern)**.

Das Düsentestmuster wird gedruckt.

5. Überprüfen des Druckergebnisses

Prüfen Sie das Druckergebnis, wenn das Dialogfeld geöffnet wird. Wenn das Druckergebnis normal ist, klicken Sie auf **Beenden (Quit)**.

Wenn der Ausdruck verschmiert ist oder nicht gedruckte Abschnitte enthält, klicken Sie auf **Reinigung** (Cleaning), um den Druckkopf zu reinigen.

Verwandtes Thema

Reinigen der Druckköpfe über den Computer

Ausrichten des Druckkopfs über den Computer

Bei der Druckkopfausrichtung werden die Druckkopfpositionen im Gerät korrigiert und Probleme wie Farbabweichungen und falsch ausgerichtete Zeilen behoben.

Bei diesem Gerät kann der Druckkopf auf zweierlei Weise ausgerichtet werden: durch automatische und durch manuelle Druckkopfausrichtung. Normalerweise führt das Gerät eine automatische Druckkopfausrichtung durch.

Wenn Sie mit den Druckergebnissen nach der automatischen Druckkopfausrichtung nicht zufrieden sind, führen Sie eine manuelle Druckkopfausrichtung gemäß den Anweisungen unter "Manuelle Druckkopfausrichtung über den Computer" durch.

So führen Sie die automatische Druckkopfausrichtung durch:



- 1. Auswahl von Testdruck (Test Print) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility
- 2. Klicken auf das Symbol Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment) Eine Meldung wird angezeigt.
- 3. Einlegen von Papier in das Gerät

Legen Sie ein Blatt Fotopapier Matt (MP-101) des Formats A4 oder Letter in die Kassette (unten) ein.

Der Medientyp und die Anzahl der zu verwendenden Blätter ist unterschiedlich, wenn Sie die manuelle Druckkopfausrichtung durchführen.

4. Durchführen der Druckkopfausrichtung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und klicken Sie auf **Druckkopf ausrichten (Align Print Head)**.

Die Druckkopfausrichtung beginnt.

>>>> Wichtig

Öffnen Sie die Tintenabdeckung nicht während eines Druckvorgangs.

Warten Sie, bis der Druckvorgang abgeschlossen ist, bevor Sie andere Vorgänge ausführen. Der Druckvorgang dauert etwa 4 Minuten.

Nachdem die Druckkopfausrichtung abgeschlossen ist, können Sie die aktuelle Einstellung drucken und überprüfen. Klicken Sie hierfür auf das Symbol Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment), und wenn die Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf Ausrichtungswert drucken (Print Alignment Value).

Manuelle Druckkopfausrichtung über den Computer

Bei der Druckkopfausrichtung werden die Druckkopfpositionen im Gerät korrigiert und Probleme wie Farbabweichungen und falsch ausgerichtete Zeilen behoben.

Bei diesem Gerät kann der Druckkopf auf zweierlei Weise ausgerichtet werden: durch automatische und durch manuelle Druckkopfausrichtung. Normalerweise führt das Gerät eine automatische Druckkopfausrichtung durch.

Wenn Sie mit den Druckergebnissen nach der automatischen Druckkopfausrichtung nicht zufrieden sind, führen Sie eine manuelle Druckkopfausrichtung durch.

So führen Sie die manuelle Druckkopfausrichtung durch:



Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment)

- 1. Auswahl von Benutzerdefinierte Einstellungen (Custom Settings) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility
- 2. Umstellen der Druckkopfausrichtung auf manuellen Betrieb Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Druckköpfe manuell ausrichten (Align heads manually).
- Übernehmen der Einstellungen Klicken Sie auf Übernehmen (Apply) und dann auf OK, wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird.
- 4. Auswahl von Testdruck (Test Print) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility
- 5. Klicken auf das Symbol Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment) Eine Meldung wird angezeigt.
- 6. Einlegen von Papier in das Gerät Legen Sie drei Blätter Normalpapier des Formats A4 oder Letter in die Kassette (unten) ein.

7. Durchführen der Druckkopfausrichtung

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und klicken Sie auf **Druckkopf ausrichten (Align Print Head)**.

Das erste Muster wird gedruckt.

Wichtig

Öffnen Sie die Tintenabdeckung nicht während eines Druckvorgangs.

8. Überprüfen der gedruckten Muster

Geben Sie die Nummer der Muster mit den wenigsten Streifen in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf **OK**.



Das zweite Muster wird gedruckt.



Öffnen Sie die Tintenabdeckung nicht während eines Druckvorgangs.

10. Überprüfen der gedruckten Muster

Geben Sie die Nummer der Muster mit den wenigsten Streifen in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf **OK**.



Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Auswahl des besten Musters haben, wählen Sie die Einstellung, bei der die vertikalen Streifen am wenigsten sichtbar sind.

(A)	(B)
(A) Am wenigsten sichtba	are vertikale Streifen
(B) Am deutlichsten sicht	bare vertikale Streifen

11. Bestätigen der angezeigten Meldung und Klicken auf OK

Das dritte Muster wird gedruckt.

>>>> Wichtig

Öffnen Sie die Tintenabdeckung nicht während eines Druckvorgangs.

12. Überprüfen der gedruckten Muster

Geben Sie die Nummer der Muster mit den am wenigsten erkennbaren horizontalen Streifen in die entsprechenden Felder ein und klicken Sie auf **OK**.





(A) (B)

(A) Am wenigsten sichtbare horizontale Streifen(B) Am deutlichsten sichtbare horizontale Streifen

>>>> Hinweis

Nachdem die Druckkopfausrichtung abgeschlossen ist, können Sie die aktuelle Einstellung drucken und überprüfen. Klicken Sie hierfür auf das Symbol Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment), und wenn die Meldung angezeigt wird, klicken Sie auf Ausrichtungswert drucken (Print Alignment Value).

Reinigen des Geräts

- Reinigen des Gerätegehäuses
- Reinigen der Glasauflagefläche und des Vorlagendeckels
- Reinigen des ADFs (automatischer Dokumenteneinzug)
- Reinigen der Papiereinzugwalze
- Reinigen des Geräteinneren (Bodenplattenreinigung)
- Reinigen der hervorstehenden Teile im Gerät
- Reinigen des Pads der Kassette

Reinigen des Gerätegehäuses

Verwenden Sie am besten ein weiches, trockenes Tuch, wie z. B. ein Brillenputztuch, und entfernen Sie damit vorsichtig Schmutz von der Oberfläche. Glätten Sie das Tuch ggf. vor dem Reinigen.

>>>> Wichtig

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden, während das Gerät ein Fax sendet oder empfängt bzw. wenn sich noch unversendete Faxe im Speicher des Geräts befinden. Stellen Sie vor dem Ziehen des Netzsteckers sicher, dass das Gerät alle Faxe gesendet oder empfangen hat.
 - Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können keine Faxe gesendet oder empfangen werden.
 - Wenn der Netzstecker des Geräts gezogen wird, werden die Einstellungen f
 ür Datum und Uhrzeit zur
 ückgesetzt und alle im Speicher des Ger
 äts hinterlegten Dokumente gehen verloren. Senden oder drucken Sie deshalb ben
 ötigte Dokumente, oder speichern Sie die Daten auf einem USB-Flashlaufwerk, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Papiertücher, Stoffe mit rauer Struktur oder ähnliche Materialien, die die Oberfläche verkratzen könnten. Andernfalls können feiner Papierstaub oder Fäden im Inneren des Geräts verbleiben und Probleme verursachen, z. B. den Druckkopf blockieren oder die Druckqualität verschlechtern. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit flüchtigen Flüssigkeiten wie Verdünnungsmittel, Benzol, Aceton oder anderen chemischen Reinigern, da dies zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung der Geräteoberfläche führen kann.

Reinigen der Glasauflagefläche und des Vorlagendeckels

>>>> Wichtig

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden, während das Gerät ein Fax sendet oder empfängt bzw. wenn sich noch unversendete Faxe im Speicher des Geräts befinden. Stellen Sie vor dem Ziehen des Netzsteckers sicher, dass das Gerät alle Faxe gesendet oder empfangen hat.
 Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können keine Faxe gesendet oder empfangen werden.
 - Wenn der Netzstecker des Geräts gezogen wird, werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zurückgesetzt und alle im Speicher des Geräts hinterlegten Dokumente gehen verloren. Senden oder drucken Sie deshalb benötigte Dokumente, oder speichern Sie die Daten auf einem USB-Flashlaufwerk, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Papiertücher, Stoffe mit rauer Struktur oder ähnliche Materialien, die die Oberfläche verkratzen könnten. Andernfalls können feiner Papierstaub oder Fäden im Inneren des Geräts verbleiben und Probleme verursachen, z. B. den Druckkopf blockieren oder die Druckgualität verschlechtern. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit flüchtigen Flüssigkeiten wie Verdünnungsmittel, Benzol, Aceton oder anderen chemischen Reinigern, da dies zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung der Geräteoberfläche führen kann.

Reinigen Sie die Auflagefläche (A), die Innenseite des Vorlagendeckels (weiße Folie) (B), das Glas des ADFs (automatischer Dokumenteneinzug) (C) und die ADF-Innenseite (weißer Bereich) (D) vorsichtig mit einem sauberen, weichen, fusselfreien und trockenen Tuch. Sorgen Sie dafür, dass speziell auf der Glasoberfläche keine Rückstände verbleiben.



>>>> Wichtig

- Die Innenseite des Vorlagendeckels (weiße Folie) (B) kann leicht beschädigt werden. Wischen Sie sie deshalb sehr vorsichtig ab.
- Wenn das Glas des ADFs (C) wie oben gezeigt durch Fremdsubstanzen wie Klebstoff, Tinte oder Korrekturflüssigkeit verschmutzt ist, erscheinen auf dem gescannten Bild schwarze Streifen. Wischen Sie diese Verschmutzungen vorsichtig weg.

Reinigen des ADFs (automatischer Dokumenteneinzug)

>>>> Wichtig

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden, während das Gerät ein Fax sendet oder empfängt bzw. wenn sich noch unversendete Faxe im Speicher des Geräts befinden. Stellen Sie vor dem Ziehen des Netzsteckers sicher, dass das Gerät alle Faxe gesendet oder empfangen hat.
 Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können keine Faxe gesendet oder empfangen werden.
 - Wenn der Netzstecker des Geräts gezogen wird, werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zurückgesetzt und alle im Speicher des Geräts hinterlegten Dokumente gehen verloren. Senden oder drucken Sie deshalb benötigte Dokumente, oder speichern Sie die Daten auf einem USB-Flashlaufwerk, bevor Sie den Netzstecker ziehen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine Papiertücher, Stoffe mit rauer Struktur oder ähnliche Materialien, die die Oberfläche verkratzen könnten. Andernfalls können feiner Papierstaub oder Fäden im Inneren des Geräts verbleiben und Probleme verursachen, z. B. den Druckkopf blockieren oder die Druckqualität verschlechtern. Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch.
- Reinigen Sie das Gerät niemals mit flüchtigen Flüssigkeiten wie Verdünnungsmittel, Benzol, Aceton oder anderen chemischen Reinigern, da dies zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung der Geräteoberfläche führen kann.
- 1. Öffnen Sie das Vorlagenfach.



2. Öffnen Sie die Abdeckung des Dokumenteneinzugs.



 Entfernen Sie möglichen Papierstaub auf der Innenseite der Abdeckung des Dokumenteneinzugs (A) mit einem weichen, sauberen, fusselfreien und trockenen Tuch.



- **4.** Schließen Sie nach dem Abwischen die Abdeckung des Dokumenteneinzugs, indem Sie diese bis zu einem hörbaren Einrasten nach unten drücken.
- 5. Schließen Sie das Vorlagenfach.

Reinigen der Papiereinzugwalze

Wenn die Papiereinzugwalze (z. B. durch anhaftenden Papierstaub) verschmutzt ist, wird das Papier möglicherweise nicht ordnungsgemäß eingezogen. In diesem Fall sollten Sie die Papiereinzugwalze reinigen. Führen Sie die Reinigung der Papiereinzugwalze

nur dann durch, wenn diese wirklich notwendig ist, da sich die Papiereinzugwalze beim Reinigen abnutzt.

Die folgenden Materialien werden benötigt

Für die Kassette (oben): Ein einzelnes Blatt Normalpapier des Formats A4 oder Letter (zur Verwendung zuzuschneiden)

Für die Kassette (unten): Drei Blatt Normalpapier des Formats A4 oder Letter

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Wählen Sie Walzenreinigung (Roller cleaning).
 - (1) Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).



(2) Wählen Sie **Einrichtg (Setup)** aus, und drücken Sie die Taste OK. ➡LCD-Anzeige und Bedienfeld

Der Einrichtungsmenü-Bildschirm wird angezeigt.



- (3) Wählen Sie **Wartung (Maintenance)**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Dialogfeld **Wartung (Maintenance)** wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie **Walzenreinigung (Roller cleaning)**, und drücken Sie die Taste **OK**.

Maintenance
Print nozzle check pattern
Cleaning
Deep cleaning
Auto head alignment
Manual head alignment
Print the head alignment value
Roller cleaning

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- (5) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK.
- (6) Wählen Sie die zu reinigende Papierzufuhr aus (Kassette (oben) (Cassette (upper)) oder Kassette (unten) (Cassette (lower))), und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Reinigen Sie die Papiereinzugwalze ohne Papier.
 - (1) Gehen Sie entsprechend der Meldung vor, um Papier in der Papierzufuhr zu entfernen, die Sie unter (6) von Schritt 2 ausgewählt haben.
 - (2) Drücken Sie die Taste **OK**. Die Papiereinzugwalze dreht sich während des Reinigungsvorgangs.
- 4. Reinigen Sie die Papiereinzugwalze mit Papier.

(1) Achten Sie darauf, dass sich die Papiereinzugwalze nicht mehr dreht, und legen Sie dann entsprechend der Meldung Normalpapier in die unter (6) von Schritt 2 ausgewählte Papierzufuhr ein.

Einlegen von Papier in die Kassette (oben):

Schneiden Sie ein einzelnes Blatt Normalpapier des Formats A4 oder Letter in vier Teile. Legen Sie diese so in die Kassette (oben) ein, dass die oberen und unteren Kanten (A) hinten an der Kassette (oben) ausgerichtet sind.



Einlegen von Papier in die Kassette (unten):

Legen Sie drei Blatt Normalpapier des Formats A4 oder Letter in die Kassette (unten) ein.

(2) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

- (3) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.
- (4) Drücken Sie die Taste OK. Das Gerät startet nun den Reinigungsvorgang. Sobald das Papier ausgeschoben wird, ist die Reinigung beendet.
- (5) Wenn die Abschlussmeldung angezeigt wird, drücken Sie die Taste **OK**. Es wird wieder der Bildschirm **Wartung (Maintenance)** angezeigt.

>>>> Hinweis

Drücken Sie die entsprechende Modustaste oder die Taste MENÜ (MENU), um auf weitere verfügbare Funktionen zuzugreifen.

Wenn das Problem nach dem Reinigen der Papiereinzugwalze weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Service-Center.

Reinigen des Geräteinneren (Bodenplattenreinigung)

Entfernen Sie Ablagerungen im Inneren des Geräts. Durch Verschmutzungen im Innenraum des Geräts kann das Papier beim Drucken verschmutzt werden. Wir empfehlen daher, das Gerät regelmäßig zu reinigen.

Die folgenden Materialien werden benötigt: Ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format*

* Verwenden Sie neues Papier.

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
- 2. Führen Sie die Reinigung des Geräteinneren durch.
 - (1) Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).



(2) Wählen Sie **Einrichtg (Setup)** aus, und drücken Sie die Taste OK. → LCD-Anzeige und Bedienfeld

Der Einrichtungsmenü-Bildschirm wird angezeigt.



- (3) Wählen Sie **Wartung (Maintenance)**, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Dialogfeld **Wartung (Maintenance)** wird angezeigt.
- (4) Wählen Sie Bodenplattenreinigung (Bottom plate cleaning), und drücken Sie die Taste OK.

Maintenance
Cleaning
Deep cleaning
Auto head alignment
Manual head alignment
Print the head alignment value
Roller cleaning
Bottom plate cleaning

Der Bestätigungsbildschirm wird angezeigt.

- (5) Wählen Sie Ja (Yes), und drücken Sie die Taste OK.
- (6) Gehen Sie entsprechend der Meldung vor, um Papier aus der Kassette (unten) zu entfernen, und drücken Sie die Taste **OK**.
- (7) Falten Sie ein einzelnes Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format in Längsrichtung. Entfalten Sie anschließend das Blatt dann wieder.
- (8) Falten Sie eine Seite des entfalteten Blatts erneut zur Hälfte, sodass die Papierkante an der Knickfalte in der Blattmitte ausgerichtet ist. Entfalten Sie das Blatt wieder, und drücken Sie dann die Taste OK.



(9) Legen Sie nur dieses Blatt mit den Knickfalten nach oben in die Kassette (unten) ein. Achten Sie darauf, dass die Kante der knickfreien Blatthälfte von Ihnen weg zeigt.



(10) Öffnen Sie das Papierausgabefach vorsichtig, indem Sie es an beiden Seiten halten.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch geöffnet, wenn Sie das Papierausgabefach öffnen.

- (11) Ziehen Sie die Papierausgabestütze heraus.
- (12) Drücken Sie die Taste OK.

Das Papier wird durch das Gerät gezogen und reinigt dabei das Geräteinnere.

Prüfen Sie die Falze des ausgeworfenen Papiers. Weisen sie Tintenspuren auf, müssen Sie die Bodenplattenreinigung erneut durchführen.

(13) Wenn die Abschlussmeldung angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK. Es wird wieder der Bildschirm Wartung (Maintenance) angezeigt.

Wenn das Problem nach dem erneuten Reinigen weiterhin besteht, sind möglicherweise hervorstehende Teile im Geräteinneren verschmutzt. Reinigen Sie sie entsprechend den Anweisungen. ➡ Reinigen der hervorstehenden Teile im Gerät

>>>> Hinweis

- Drücken Sie die entsprechende Modustaste oder die Taste MENÜ (MENU), um auf weitere verfügbare Funktionen zuzugreifen.
- Verwenden Sie für eine erneute Bodenplattenreinigung ein neues Blatt Papier.

Reinigen der hervorstehenden Teile im Gerät

>>>> Wichtig

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - Das Gerät kann nicht ausgeschaltet werden, während das Gerät ein Fax sendet oder empfängt bzw. wenn sich noch unversendete Faxe im Speicher des Geräts befinden. Stellen Sie vor dem Ziehen des Netzsteckers sicher, dass das Gerät alle Faxe gesendet oder empfangen hat.
 - Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können keine Faxe gesendet oder empfangen werden.
 - Wenn der Netzstecker des Geräts gezogen wird, werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zurückgesetzt und alle im Speicher des Geräts hinterlegten Dokumente gehen verloren. Senden oder drucken Sie deshalb benötigte Dokumente, oder speichern Sie die Daten auf einem USB-Flashlaufwerk, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Folgendes wird benötigt: Wattestäbchen

Wenn hervorstehende Teile im Inneren des Geräts verschmutzt sind (z. B. durch Tinte), wischen Sie die Verschmutzungen mit einem Wattestäbchen o. ä. ab.



Reinigen des Pads der Kassette

Falls das Pad einer Kassette mit Papierstaub oder Schmutz verschmiert ist, werden möglicherweise zwei oder mehr Blätter ausgeworfen. Befolgen Sie die nachfolgenden Schritte, um das Pad einer Kassette zu reinigen.

Folgendes wird benötigt: Wattestäbchen

- **1.** Ziehen Sie die Kassette (oben) oder die Kassette (unten) aus dem Gerät heraus, und entfernen Sie sämtliches Papier.
- 2. Reinigen Sie das Pad (A) seitlich mit einem feuchten Wattestäbchen.



Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an das Service-Center.

Ändern der Einstellungen des Geräts

- Ändern der Einstellungen des Geräts über den Computer
- Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige

Ändern der Einstellungen des Geräts über den Computer

- Überprüfen des Tintenstatus mithilfe des Computers
- Speichern eines geänderten Druckprofils
- Verwalten der Leistung des Geräts
- Senken des Geräuschpegels des Geräts
- Ändern des Betriebsmodus des Geräts

Überprüfen des Tintenstatus mithilfe des Computers

Sie können detaillierte Informationen wie verbleibender Tintenstand und die Art der Tintenpatrone für Ihr Druckermodell überprüfen.

1. Auswahl von Informationen zum Tintenstand (Ink Level Information) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility

Es wird eine Abbildung zu den Tintentypen und deren Status angezeigt. Wenn eine Warnmeldung bezüglich des aktuellen Tintenstands angezeigt wird, zeigt der Druckertreiber ein entsprechendes Symbol an. Führen Sie in diesen Fällen die auf dem Bildschirm beschriebenen Schritte durch.

2. Klicken auf Details zur Tinte (Ink Details) (bei Bedarf)

Sie können die tintenspezifische Informationen überprüfen.

- Details zur Tinte (Ink Details) wird bei niedrigem Tintenstand angezeigt.
- Klicken Sie auf ?, um zu prüfen, welche Tintenpatrone das Modell verwendet.
 Klicken Sie auf Aktualisieren (Update), um den aktuell verbleibenden Tintenstand anzuzeigen.

Speichern eines geänderten Druckprofils

Sie können das von Ihnen im Dialog "Drucken" erstellte Druckprofil benennen und speichern. Das registrierte Druckprofil kann unter **Voreinstellungen (Presets)** wieder abgerufen werden. Ein nicht mehr benötigtes Druckprofil kann auch gelöscht werden.

So speichern Sie ein Druckprofil:

Speichern von Druckprofilen

- 1. Festlegen der erforderlichen Einstellungen im Dialog "Drucken"
- Wählen Sie unter Voreinstellungen (Presets) die Option Aktuelle Einstellungen als Voreinstellung sichern... (Save Current Settings as Preset...) (Speichern als... (Save As...)) aus

	Printer: Canon MX720 series
	Presets ✓ Default Settings Last Used Settings
	Copies Fast Printing on Plain Paper Pages Fine Printing on Plain Paper
	Save Current Settings as Preset Paper Size Show Presets
	Orientation:
	TextEdit +
	Print header and footer
	Rewrap contents to fit page
? PDF • Hide Details	Cancel

3. Speichern der Einstellungen

Geben Sie im angezeigten Dialog einen Namen unter Voreinstellungsname (Preset Name) ein, und legen Sie ggf. Voreinstellung verfügbar für (Preset Available For) fest. Klicken Sie anschließend auf OK.

Preset Available For:	Only this printer All printers	
		Cancel OK

Nicht alle Druckeinstellungen können als Voreinstellung gespeichert werden.

Verwenden eines gespeicherten Druckprofils

1. Auswahl des Namens des zu verwendenden Druckprofils unter Voreinstellungen (Presets) im Dialog "Drucken"

Das Druckprofil im Dialog "Drucken" wird mit dem abgerufenen Profil aktualisiert.

Löschen nicht mehr benötigter Druckprofile

- 1. Auswählen des zu löschenden Druckprofils
 - Bei Verwendung von Mac OS X v10.7

Wählen Sie im Dialogfeld für das Drucken im Abschnitt **Voreinstellungen (Presets)** die Option **Voreinstellungen anzeigen... (Show Presets...)** aus. Wählen Sie anschließend im angezeigten Dialogfeld den Namen des zu löschenden Druckprofils aus.

• Bei Verwendung von Mac OS X v10.6

Wählen Sie im Dialogfeld für das Drucken den Namen des zu löschenden Druckprofils unter **Voreinstellungen (Presets)** aus.

2. Löschen des Druckprofils

• Bei Verwendung von Mac OS X v10.7

Klicken Sie auf Löschen (Delete) und anschließend auf OK. Die ausgewählten Druckprofile werden aus Voreinstellungen (Presets) gelöscht.

• Bei Verwendung von Mac OS X v10.6

Klicken Sie im Dialog "Drucken" unter Voreinstellungen (Presets) auf Löschen (Delete). Die ausgewählten Druckprofile werden aus Voreinstellungen (Presets) gelöscht.
Verwalten der Leistung des Geräts

Diese Funktion ermöglicht das Ein- bzw. Ausschalten des Geräts über den Druckertreiber.

So richten Sie die Ein-/Ausschaltfunktion für das Gerät ein:



Ausschalten (Power Off)

Die Funktion **Ausschalten (Power Off)** schaltet das Gerät aus. Bei Verwendung dieser Funktion kann das Gerät nicht über den Druckertreiber eingeschaltet werden.

1. Auswählen von Ein/Aus-Einstellungen (Power Settings) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility

2. Ausschalten

Klicken Sie auf **Ausschalten (Power Off)** und dann auf **OK**, wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird. Das Gerät wird ausgeschaltet.

>>>> Wichtig

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, können keine Faxe empfangen werden.

Senken des Geräuschpegels des Geräts

Die geräuscharme Funktion senkt den Geräuschpegel dieses Geräts beim Drucken. Wählen Sie den geräuscharmen Modus, wenn Sie das Druckergeräusch nachts und in anderen Situationen, in denen es stören könnte, reduzieren möchten.

Die Verwendung dieser Funktion kann den Druckvorgang verlangsamen.

So können Sie den geräuscharmen Modus verwenden:

1. Auswählen von Geräuscharme Einstellungen (Quiet Settings) im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility

Do not use quie	t mode	1	
Always use quie	t mode		
Use quiet mode	during spe	cified hours	
Start time:	21:00	\$	
End time:	7:00	(a)	
		Defaults Apply	1

Falls keine Kommunikation zwischen Computer und Gerät möglich ist, wird eine Meldung angezeigt, da der Computer nicht auf die im Gerät festgelegten Funktionsinformationen zugreifen kann.

Klicken Sie in diesem Fall auf **Abbrechen (Cancel)**, um die zuletzt mit dem Computer festgelegten Einstellungen anzuzeigen.

2. Einstellen des geräuscharmen Modus

Nehmen Sie ggf. eine der folgenden Einstellungen vor:

Geräuscharmen Modus nicht verwenden (Do not use quiet mode)

Wählen Sie diese Option, wenn das Gerät mit normalem Geräuschpegel drucken soll.

Geräuscharmen Modus immer verwenden (Always use quiet mode)

Wählen Sie diese Option, um den Geräuschpegel des Geräts beim Drucken zu senken.

Geräuscharmen Modus im angegebenen Zeitraum verwenden (Use quiet mode during specified hours)

Wählen Sie diese Option, um den Geräuschpegel des Geräts zu festgelegten Zeiten zu senken. Wählen Sie **Startzeit (Start time)** und **Ende (End time)** für die Aktivierung des gewünschten geräuscharmen Modus aus. Wenn beide Einstellungen auf die gleiche Zeit eingestellt sind, kann der geräuscharme Modus nicht aktiviert werden.

Wichtig

Der geräuscharme Modus kann über das Bedienfeld des Geräts, den Druckertreiber oder ScanGear (Scanner-Treiber) eingestellt werden.

Der geräuscharme Modus wird sowohl auf Vorgänge angewendet, die über das Bedienfeld des Geräts ausgeführt werden, als auch auf Druck- und Scanvorgänge, die über den Computer ausgeführt werden, unabhängig davon, auf welche Weise der Modus eingestellt wurde.

3. Übernehmen der Einstellungen

Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist, und klicken Sie auf **Übernehmen (Apply)**. Klicken Sie auf **OK**, wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

Alle Einstellungen sind nun wirksam.

Hinweis

Die Auswirkungen des geräuscharmen Modus können je nach den gewählten Druckqualitätseinstellungen geringer sein.

Ändern des Betriebsmodus des Geräts

Wechseln Sie bei Bedarf zwischen verschiedenen Betriebsmodi des Geräts.

So konfigurieren Sie Benutzerdefinierte Einstellungen (Custom Settings):

1. Erforderlichenfalls Einschalten des Geräts und Auswahl von **Benutzerdefinierte Einstellungen (Custom Settings)** im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility

Falls keine Kommunikation zwischen Computer und Gerät möglich ist, wird eine Meldung angezeigt, da der Computer nicht auf die im Gerät festgelegten Funktionsinformationen zugreifen kann.

Klicken Sie in diesem Fall auf **Abbrechen (Cancel)**, um die zuletzt mit dem Computer festgelegten Einstellungen anzuzeigen.

2. Nehmen Sie ggf. folgende Einstellungen vor:

Wartezeit für Tintentrocknung (Ink Drying Wait Time)

Sie können die Wartezeit für das Gerät bis zum Drucken der nächsten Seite festlegen. Wenn Sie den Schieberegler nach rechts verschieben, erhöht sich die Wartezeit, wenn Sie ihn nach links verschieben, verringert sich die Wartezeit.

Wenn das Papier verschmutzt ist, weil die nächste Seite ausgegeben wird, bevor die Tinte auf der aktuellen Seite vollständig getrocknet ist, sollte die Wartezeit verlängert werden. Durch Verringerung der Wartezeit wird die Druckgeschwindigkeit gesteigert.

Anleitungsmeldung anzeigen (Display Guide Message)

Zeigt eine Anleitung in Situationen mit komplizierter Papiereinstellung an.

Hagaki-Druck (Hagaki Printing)

Zeigt die Anleitungsmeldung an, bevor das Gerät auf Hagaki-Papier druckt. Damit die Anleitungsmeldungen beim nächsten Bedrucken von anderen Medientypen als Normalpapier nicht mehr angezeigt werden, aktivieren Sie im angezeigten Dialog das Kontrollkästchen **Nicht mehr anzeigen (Do not show again)**.

Sollen die Anleitungsmeldungen wieder angezeigt werden, öffnen Sie das Popupmenü des Canon IJ Printer Utility, wählen Sie dann **Benutzerdefinierte Einstellungen (Custom Settings)** und aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Hagaki-Druck (Hagaki Printing)**.

>>>> Wichtig

Unter Mac OS X v10.7 kann Anleitungsmeldung anzeigen (Display Guide Message) nicht verwendet werden.

Daher werden keine weiteren Anleitungsmeldungen angezeigt, wenn Sie in einer vor dem Starten des Druckvorgangs angezeigten Anleitungsmeldung das Kontrollkästchen **Nicht mehr anzeigen (Do not show again)** aktivieren.

Papierabrieb verhindern (Prevent paper abrasion)

Das Gerät kann den Abstand zwischen dem Druckkopf und dem Papier beim Drucken mit hoher Dichte vergrößern, um Papierabrieb zu verhindern.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Papierabrieb verhindert werden soll.

Druckköpfe manuell ausrichten (Align heads manually)

Die Funktion **Druckkopfausrichtung (Print Head Alignment)** unter **Testdruck (Test Print)** im Popupmenü des Canon IJ Printer Utility ist normalerweise für die automatische Ausrichtung konfiguriert. Sie können aber zur manuellen Kopfausrichtung wechseln.

Wenn Sie mit den Druckergebnissen nach der automatischen Druckkopfausrichtung nicht zufrieden sind, führen Sie eine manuelle Druckkopfausrichtung gemäß den Anweisungen unter "Manuelle Druckkopfausrichtung über den Computer" durch.

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie eine manuelle Druckkopfausrichtung durchführen möchten. Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die automatische Druckkopfausrichtung zu veranlassen.

3. Übernehmen der Einstellungen

Klicken Sie auf Übernehmen (Apply) und dann auf OK, wenn die Bestätigungsmeldung angezeigt wird.

Das Gerät arbeitet nun in dem von Ihnen eingestellten Modus.

Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige

- Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige
- Faxeinstellungen
- Druckeinstell.
- LAN-Einstellungen
- Gerätbenutzereinstellungen
- Einstell. für Drucken vom Mobilt.
- Bluetooth-Einstellungen
- PictBridge-Einstellungen
- Sprachenauswahl
- Aktualisierung der Firmware
- Einstellung zurücksetzen
- Info zu ECO-Einstellungen
- Info zur Geräusch. Einstellung

Ändern der Geräteeinstellungen auf der LCD-Anzeige

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise zum Ändern der Einstellungen im Bildschirm Geräteeinstellungen (Device settings) beschrieben. Dies geschieht anhand eines Beispiels zum Festlegen der Einstellung Erweiterte Kopienanzahl (Extended copy amount).

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist
- 2. Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).

Der Menübildschirm wird angezeigt.



3. Wählen Sie Einrichtg (Setup) aus, und drücken Sie dann die Taste OK.



4. Wählen Sie Geräteeinstellungen (Device settings) aus, und drücken Sie dann die Taste OK.

Der Bildschirm Geräteeinstellungen (Device settings) wird angezeigt.

5. Verwenden Sie die Taste ▲▼, um ein Einstellungselement auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.

Device settings	
FAX settings	
Print settings	
LAN settings	Ľ
Device user settings	
PictBridge print settings	
Language selection	
Firmware update	

Der Einstellungsbildschirm für das ausgewählte Element wird angezeigt.

6. Verwenden Sie die Taste ▲▼, um ein Menü auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.



7. Verwenden Sie die Taste ▲▼, um ein Einstellungselement auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.



Informationen zu den Einstellungselementen:

- Faxeinstellungen
- Druckeinstell.
- ➡ LAN-Einstellungen
- Gerätbenutzereinstellungen
- Einstell. für Drucken vom Mobilt.
- Bluetooth-Einstellungen
- PictBridge-Einstellungen
- Sprachenauswahl
- Aktualisierung der Firmware
- Einstellung zurücksetzen

- Sie können das Gerät an die Umgebungsanforderungen anpassen, indem Sie z. B. 2-seitigen Druck als Standardeinstellung festlegen.
- ➡ Info zu ECO-Einstellungen
- Sie können die Betriebsgeräusche bei nächtlichen Druckvorgängen reduzieren.
- ➡ Info zur Geräusch. Einstellung

Faxeinstellungen

In diesem Abschnitt werden die Einstellungselemente in Fax-Einstellungen (FAX settings) beschrieben.

- FAX-Benutzereinstellungen (FAX user settings)
- Erweiterte FAX-Einstellungen (Advanced FAX settings)
- Einstellungen für automat. Druck (Auto print settings)
- Einstell. f
 ür automat. Speichern (Auto save setting)
- Sicherheit steuern (Security control)
- Einfache Einrichtung (Easy setup)

Vor dem Ändern von Einstellungen können Sie die aktuellen Einstellungen pr
üfen, indem Sie die DATENLISTE BENUTZER (USER'S DATA LIST) drucken.

Zusammenfassung von Berichten und Listen

FAX-Benutzereinstellungen (FAX user settings)

Benutzerinformationseinstellung (User information settings)

Hiermit können Sie festlegen, dass Ihr Name und Ihre Fax-/Telefonnummer, die auf gesendeten Faxen gedruckt werden, registriert werden.

Registrieren der Benutzerinformationen

Telefonleitungstyp (Telephone line type)

Hiermit kann die Telefonleitungstyp-Einstellung für das Gerät ausgewählt werden.

Einstellen des Telefonleitungstyps

Je nachdem, in welchem Land oder welcher Region das Gerät erworben wurde, ist diese Einstellung möglicherweise nicht verfügbar.

Erweiterte FAX-Einstellungen (Advanced FAX settings)

Automatische Wahlwiederholung (Auto redial)

Hiermit wird die automatische Wahlwiederholung aktiviert/deaktiviert.

Bei Auswahl von **EIN (ON)** können Sie die maximale Anzahl von Wahlwiederholungsversuchen und die Wartezeit zwischen den einzelnen Versuchen für das Gerät festlegen.

Wähltonerkennung (Dial tone detect)

Verhindert eine Fehlübertragung, wenn Empfang und Übertragung zum gleichen Zeitpunkt stattfinden. Wenn Sie **EIN (ON)** wählen, sendet das Gerät das Fax nach Bestätigung des Wähltons.

Je nachdem, in welchem Land oder welcher Region das Gerät erworben wurde, ist diese Einstellung möglicherweise nicht verfügbar.

Pauseneinstellungen (Pause time settings)

Legt die Dauer der Pause bei jedem Drücken der Taste Wahlwiederholung/Pause (Redial/Pause) fest.

TTI-Position (TTI position)

Hiermit können Sie die Position der Absenderinformationen (außerhalb oder innerhalb des Bildbereichs) auswählen.

Fernempfang (Remote RX)

Hiermit kann der Fernempfang aktiviert/deaktiviert werden.

Bei Auswahl von EIN (ON) können Sie die Fernempfangs-ID angeben.

Fernempfang

• Senden in Farbe (Color transmission)

Wenn Sie Farbdokumente mithilfe des ADF faxen, können Sie hiermit wählen, ob die Dokumente in Schwarzweiß umgewandelt werden, falls das Gerät des Empfängers keine Faxe in Farbe unterstützt. Wenn Sie **Verbindung trennen (Disconnect)** wählen, sendet das Gerät keine Farbdokumente, wenn das Faxgerät des Empfängers keine Übertragung von farbigen Faxdokumenten unterstützt.

• EM-Bildverkleinerung (RX image reduction)

Hiermit kann die automatische Verkleinerung eingehender Faxe zur Anpassung an das ausgewählte Papierformat aktiviert/deaktiviert werden.

Bei Auswahl von EIN (ON) können Sie die Richtung der Bildverkleinerung auswählen.

· Erweit. Kommunikationseinstell. (Adv. communication settings)

· ECM-SE (ECM TX)

Wählt aus, ob Faxe im ECM (Error Correction Mode, Fehlerkorrekturmodus) gesendet werden. ➡ Übertragen/Empfangen von Faxen mit ECM

- ECM-EM (ECM RX)
 Wählt aus, ob Faxe im ECM (Error Correction Mode, Fehlerkorrekturmodus) empfangen werden.
 ➡ Übertragen/Empfangen von Faxen mit ECM
- SE-Startgeschwindigkeit (TX start speed) Hiermit wird die Übertragungsgeschwindigkeit für Faxe ausgewählt. Die Startgeschwindigkeit der Faxübertragung ist bei einem höheren Wert schneller. Wenn die Telefonleitung oder die Verbindung in einem schlechten Zustand ist, kann das Übertragungsproblem möglicherweise durch eine niedrigere Startgeschwindigkeit bei der Übertragung behoben werden.
- EM-Startgeschwindigkeit (RX start speed)

Hiermit wird die Empfangsgeschwindigkeit für Faxe ausgewählt.

Die Startgeschwindigkeit des Faxempfangs ist bei einem höheren Wert schneller. Wenn die Telefonleitung oder die Verbindung in einem schlechten Zustand ist, kann das Empfangsproblem möglicherweise durch eine niedrigere Startgeschwindigkeit beim Empfang behoben werden.

Einstellungen für automat. Druck (Auto print settings)

Empfangene Dokumente (Received documents)

Hiermit kann eingestellt werden, ob das Gerät das empfangene Fax automatisch druckt.

Wenn Sie **Nicht drucken (Do not print)** wählen, wird das empfangene Fax im Gerätespeicher abgelegt.

Weitere Informationen zu empfangenen Faxen im Gerätespeicher finden Sie hier:

Im Gerätespeicher gespeicherte Dokumente

Aktivitätenbericht (Activity report)

Hiermit kann eingestellt werden, ob der AKTIVITÄTSBER. (ACTIVITY REPORT) automatisch gedruckt wird.

Wenn Sie **Druck (Print)** wählen, druckt das Gerät automatisch den AKTIVITÄTSBER. (ACTIVITY REPORT) zu den letzten 20 gesendeten und empfangenen Faxen.

Informationen zum manuellen Drucken des AKTIVITÄTSBER. (ACTIVITY REPORT):

Zusammenfassung von Berichten und Listen

Sendebericht (TX report)

Hiermit kann eingestellt werden, ob nach dem Senden eines Fax automatisch der SENDEBERICHT (TX REPORT)/FEHLERBERICHT SE (ERROR TX REPORT) gedruckt werden soll.

Wenn Sie den Bericht drucken, wählen Sie Nur Fehler drucken (Print error only) oder Bei jedem SE drucken (Print for each TX).

Wenn Sie **Nur Fehler drucken (Print error only)** oder **Bei jedem SE drucken (Print for each TX)** wählen, können Sie die Druckeinstellung festlegen, dass die erste Seite des Fax zusammen mit dem Bericht gedruckt wird.

• Empfangsbericht (RX report)

Hiermit kann eingestellt werden, ob nach dem Empfang eines Fax automatisch der EMPFANGSBERICHT (RX REPORT) gedruckt werden soll.

Wenn Sie den EMPFANGSBERICHT (RX REPORT) drucken, wählen Sie Nur Fehler drucken (Print error only) oder Bei jedem EM drucken (Print for each RX).

• Drucken ohne Tinte (Print when out of ink)

Hiermit kann eingestellt werden, ob das Drucken des Fax fortgesetzt werden soll, wenn die Tinte aufgebraucht ist und das Fax nicht im Gerätespeicher gespeichert wird.

Aufgrund der fehlenden Tinte wird jedoch ein Teil des Fax oder das gesamte Fax nicht gedruckt.

Einstell. für automat. Speichern (Auto save setting)

Hiermit kann eingestellt werden, ob das Gerät das empfangene Fax automatisch auf dem USB-Flashlaufwerk speichern soll.

Automatisches Speichern von empfangenen Faxen auf einem USB-Flashlaufwerk

Sicherheit steuern (Security control)

Faxnr. neu eingeben (FAX number re-entry)

Bei Auswahl von **EIN (ON)** können Sie das Gerät so einstellen, dass Faxe nach dem Verwenden der Zifferntasten gesendet werden, um die Nummer zweimal eingeben zu können. Durch Verwenden dieser Einstellung können Sie die Fehlübertragung von Faxen vermeiden.

Verhindern einer fehlerhaften Übertragung von Faxen

RX-Faxinfos überprüfen (Check RX FAX information)

Bei Auswahl von **EIN (ON)** prüft das Gerät, ob die Informationen vom Faxgerät des Empfängers mit der gewählten Nummer übereinstimmen. Stimmen die Informationen mit der Nummer überein, beginnt das Gerät mit dem Senden der Faxe.

Verhindern einer fehlerhaften Übertragung von Faxen

Hörertasteneinstellung (Hook key setting)

Wenn Sie Aktivieren (Enable) auswählen, kann die Taste Hörer (Hook) verwendet werden.

Faxempfang zur ückweisen (FAX reception reject)

Bei Auswahl von **EIN (ON)** weist das Gerät den Empfang von Faxen ohne Absenderinformationen oder Faxe von bestimmten Absendern zurück.

Zurückweisen des Faxempfangs

Anruferzurückweisung (Caller rejection)

Wenn Sie den Anrufer-Kennung-Service abonniert haben, ermittelt das Gerät die Anrufer-Kennung des Absenders. Wenn die Kennung des Absenders die in dieser Einstellung angegebene Bedingung erfüllt, weist das Gerät den Telefonanruf oder Faxempfang vom Absender zurück.

Wenn Sie auf dem Abonnement-Bestätigungsbildschirm **Ja (Yes)** wählen, können Sie die Einstellung für das Zurückweisen festlegen.

Verwenden des Anrufer-Kennung-Services zum Zurückweisen von Anrufen

Die Unterstützung dieser Einstellung hängt davon ab, in welchem Land oder in welcher Region das Gerät erworben wurde. Wenden Sie sich an Ihren Telefonanbieter, um zu erfahren, ob dieser Dienst angeboten wird.

Einfache Einrichtung (Easy setup)

Die Einrichtung des Geräts muss entsprechend Ihrer Telefonleitung und der Verwendung der Faxfunktion erfolgen. Befolgen Sie die Anleitungen auf der LCD-Anzeige.

Hinweis

- Sie können die Einrichtungseinstellung individuell festlegen oder die erweiterte Einstellung festlegen. Weitere Informationen zum Festlegen der Einstellung finden Sie unter:
- ➡ Vorbereitungen für Faxübertragungen

Druckeinstell.

· Papierabrieb verhindern (Prevent paper abrasion)

Verwenden Sie diese Einstellung nur, wenn die Druckoberfläche verschmiert.

Wichtig

Wählen Sie nach dem Drucken wieder die Einstellung AUS (OFF), da sich anderenfalls die Druckgeschwindigkeit oder die Druckqualität verringern kann.

Erweiterte Kopienanzahl (Extended copy amount)

Wählt die Größe des Bildbereichs aus, der beim randlosen Druck über das Papier hinausragt.

An den Kanten können Teile abgeschnitten werden, da das kopierte Bild zum Ausfüllen der gesamten Seite vergrößert wird. Sie können festlegen, wie viel vom Rand der Vorlage abgeschnitten wird.

Der Schnittbereich ist bei Auswahl von Erweiterte Anzahl: Groß (Extended amount: Large) größer.

>>>> Wichtig

- Diese Einstellung kann unter folgenden Bedingungen verwendet werden:
- Beim randlosen Kopieren
- Beim Kopieren von gedruckten Fotos ist Randlos für Rand ausgewählt

Ninweis

Wenn die Ausdrucke trotz gewählter Funktion f
ür randlosen Druck R
änder aufweisen, k
önnen Sie das Problem unter Umst
änden mithilfe der Option Erweiterte Anzahl: Gro
ß (Extended amount: Large) beheben.

· Autom. Fotokorrektureinstellung (Auto photo fix setting)

Wenn **EIN (ON)** ausgewählt ist, können Sie in den folgenden Fällen festlegen, ob die in den Bilddateien enthaltenen Exif-Daten beim Drucken der Fotos berücksichtigt werden sollen.

- Beim Drucken von einem USB-Flashlaufwerk ist für Fo.korr. (Photo fix) die Option Autom. Fotokorr. (Auto photo fix) ausgewählt.
- Beim Drucken eines Fotos in einem Online-Fotoalbum ist für Fo.korr. (Photo fix) die Option Autom. Fotokorr. (Auto photo fix) ausgewählt.

Beim Drucken mit einem PictBridge-kompatiblen Gerät ist die Druckeinstellung an diesem PictBridge-kompatiblen Gerät auf Standard (Default)* oder Ein (On) festgelegt.
 * Wenn als Druckeinstellung auf dem PictBridge-kompatiblen Gerät Standard (Default) ausgewählt ist, wählen Sie unter PictBridge-Einstellungen (PictBridge print settings) > Fo.korr. (Photo fix) die Option Autom. Fotokorr. (Auto photo fix) aus.

LAN-Einstellungen

• WLAN/LAN umschalten (Change wireless/wired)

Aktiviert WLAN oder LAN. WLAN oder LAN kann auch deaktiviert werden.

• WLAN-Einrichtung (Wireless LAN setup)

Wählt die Einrichtungsmethode für die WLAN-Verbindung.

Sie können dieses Einstellungsmenü auch durch Auswahl von WLAN-Einrichtg. (WLAN setup) im Menübildschirm öffnen.

Bei Auswahl dieses Menüs sucht das Gerät nach einem WPS-kompatiblen Zugriffspunkt. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, wenn das Gerät einen Zugriffspunkt gefunden hat, um das WLAN einzurichten. Falls kein Zugriffspunkt erkannt wird oder Sie eine andere Einrichtungsmethode bevorzugen, wählen Sie eine der unten aufgeführten Einrichtungsmethoden aus.

Standardeinrichtung (Standard setup)

Wählen Sie diese Option, wenn Sie WLAN-Einstellungen manuell am Bedienfeld des Geräts vornehmen.

• WPS

Wählen Sie diese Option, wenn Sie WLAN-Einstellungen mithilfe von Wi-Fi Protected Setup (WPS) vornehmen. Wählen Sie je nach der vom Zugriffspunkt unterstützten Methode **Tastendrückmethode (Push button method)** oder **PIN-Code-Methode (PIN code method)**, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Andere Einrichtung (Other setup)
 Wählen Sie Erweiterte Einrichtung (Advanced setup), und folgen Sie dann der Anleitung auf dem Bildschirm.

LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings)

Die Liste der WLAN- und LAN-Einstellungen für dieses Gerät wird auf dem LCD angezeigt. Sie können die Liste aus diesem Einstellungsmenü heraus drucken.

· Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list)

Die Liste der WLAN-Einstellungen dieses Geräts wird auf der LCD-Anzeige angezeigt. Folgende Einstellungselemente werden angezeigt.

Elemente	Einstellung		
Verbindung (Connection)	Aktiv/Inaktiv		
SSID	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
Kommunikationsmodus (Communication mode)	Infrastruktur		
Channel	XX		
WLAN-Sicherheit (Wireless LAN security)	Inaktiv/WEP (64 Bit)/WEP (128 Bit)/WPA-PSK(TKIP)/WPA- PSK(AES)/WPA2-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)		
IPv4-Adresse (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX		
IPv4-Subnetzmaske (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX		
IPv4-Standard-Gateway (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX		
IPv6-Adresse (IPv6 address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX		
IPv6-Subnetzpräfixlänge (IPv6 subnet prefix length)	XXX		
IPv6-Standard-Gateway (IPv6 default gateway)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX		
MAC-Adresse (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX		
IPSec-Einstellungen (IPsec settings)	Aktivieren (ESP)/Aktivieren (ESP & AH)/Aktivieren (AH)/Inaktiv		

Vorinstallierter Schlüssel (Pre-shared key)	xxxxxxxxxxxxxx	
Druckername (Printer name)	xxxxxxxxxxxxx	
Servicename Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX	

("XX" steht für alphanumerische Zeichen.)

Liste der LAN-Einstellungen (LAN setting list)

Die Liste der LAN-Einstellungen dieses Geräts wird auf dem LCD angezeigt. Folgende Einstellungselemente werden angezeigt.

Elemente	Einstellung			
Verbindung (Connection)	Aktiv/Inaktiv			
IPv4-Adresse (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX			
IPv4-Subnetzmaske (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX			
IPv4-Standard-Gateway (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX			
IPv6-Adresse (IPv6 address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX			
IPv6-Subnetzpräfixlänge (IPv6 subnet prefix length)	xxx			
IPv6-Standard-Gateway (IPv6 default gateway)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX			
MAC-Adresse (MAC address)	XX:XX:XX:XX:XX			
IPSec-Einstellungen (IPsec settings)	Aktivieren (ESP)/Aktivieren (ESP & AH)/Aktivieren (AH)/Inaktiv			
Vorinstallierter Schlüssel (Pre-shared key)	xxxxxxxxxxxxxx			
Druckername (Printer name)	xxxxxxxxxxxxxx			
Servicename Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX			

("XX" steht für alphanumerische Zeichen.)

• LAN-Details drucken (Print LAN details)

Sie können die Netzwerkeinstellungen des Geräts, z. B. die IP-Adresse und die SSID, ausdrucken.

Weitere Informationen zum Ausdrucken der Netzwerkeinstellungen des Geräts finden Sie unter: Drucken der Netzwerkeinstellungsinformationen

Wichtig

Dieser Ausdruck enthält wichtige Informationen über den Computer. Heben Sie ihn gut auf.

Andere Einstellungen (Other settings)

• Druckername festlegen (Set printer name) Gibt den Druckernamen an. Sie können bis zu 15 Zeichen für den Namen eingeben.

Sie dürfen keinen Druckernamen verwenden, der bereits für ein anderes mit dem LAN verbundenes Gerät vergeben ist.

- Der Druckername darf nicht mit einem Bindestrich beginnen oder enden.
- TCP/IP-Einstellungen (TCP/IP settings) Legt IPv4- oder IPv6-Einstellungen fest.

WSD-Einstellung (WSD setting)

Auswahl von Elementen bei der Verwendung von WSD (eines der unter Windows 7 und Windows Vista unterstützten Netzwerkprotokolle).

WSD aktivieren/deaktivieren (Enable/disable WSD)

Legt fest, ob WSD aktiviert oder deaktiviert wird.

Bei aktivierter Einstellung wird im Netzwerk-Explorer von Windows 7 und Windows Vista das Druckersymbol angezeigt.

WSD-Scan vom Gerät (WSD scan from this device)

Bei Auswahl von **Aktivieren (Enable)** werden die gescannten Daten über WSD an den Computer gesendet.

Zeitüberschreitungseinstellung (Timeout setting)

Gibt die Zeitüberschreitungsdauer an.

Bonjour-Einstellungen (Bonjour settings)

LAN-Einstellungselemente für Bonjour für Mac OS.

Bonjour aktivieren/deaktivieren (Enable/disable Bonjour)

Bei Auswahl von **Aktivieren (Enable)** können Sie die Netzwerkeinstellungen mithilfe von Bonjour vornehmen.

Servicename (Service name)

Gibt den Bonjour-Servicenamen an. Sie können bis zu 48 Zeichen für den Namen eingeben.

Hinweis

Sie dürfen keinen Servicenamen verwenden, der bereits für ein anderes mit dem LAN verbundenes Gerät vergeben ist.

LPR-Protokolleinstellung (LPR protocol setting)

Aktiviert bzw. deaktiviert die LPR-Einstellung.

PictBridge-Kommunikation (PictBridge communication) Einstellungselemente für das Drucken von einem PictBridge-kompatiblen Gerät.

Komm. aktivieren/deaktivieren (Enable/disable communication)

Durch Auswahl von **Aktivieren (Enable)** können Sie von einem PictBridge-kompatiblen Gerät drucken.

Zeitüberschreitungseinstellung (Timeout setting)

Gibt die Zeitüberschreitungsdauer an.

WLAN-DRX-Einstellungen (Wireless LAN DRX setting)

Durch Auswahl von **Aktivieren (Enable)** können Sie bei der Verwendung eines WLAN den unterbrochenen Empfang aktivieren. Hiermit können Sie Energie sparen.

Je nach verwendetem Zugriffspunkt kann der unterbrochene Empfang möglicherweise nicht aktiviert werden, auch wenn Aktivieren (Enable) ausgewählt ist.

Der unterbrochene Empfang ist nur aktiviert, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet. (Möglicherweise befindet sich die LCD-Anzeige im Bildschirmschonermodus.)

• LAN-DRX-Einstellungen (Wired LAN DRX setting) Durch Auswahl von Aktivieren (Enable) können Sie den unterbrochenen Empfang aktivieren, wenn das Gerät mit einem Gerät verbunden ist, das drahtgebundene LANs unterstützt. Hiermit können Sie Energie sparen.

LAN-Einstellungen zur ücksetzen (Reset LAN settings)

Initialisiert die Netzwerkeinstellungen des Geräts.

>>>> Wichtig

Beachten Sie, dass durch die Initialisierung alle Verbindungseinstellungen zu Computern gelöscht werden und das Drucken oder Scannen möglicherweise nicht mehr durchgeführt werden kann. Richten Sie das Gerät mit der Installations-CD-ROM ein, um es über das Netzwerk zu verwenden. Gehen Sie beim Initialisieren der Netzwerkeinstellungen auf dem Gerät vorsichtig vor.

Informationen zum Initialisieren der Netzwerkeinstellungen mit dem IJ Network Tool finden Sie unter:

➡ Initialisieren der Netzwerkeinstellungen für das Gerät

Gerätbenutzereinstellungen

· Datum/Uhrzeit einstellen (Date/time setting)

Hiermit kann das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingestellt werden.

Festlegen der Absenderinformationen

Datumsanzeigenformat (Date display format)

Mit dieser Option kann das Format für Datumsangaben auf der LCD-Anzeige und gesendeten Faxmitteilungen und Fotos eingestellt werden.

Wenn Sie beim Drucken von einem USB-Flashlaufwerk im Bildschirm "Druckeinstellungen" für Datum drucken (Print date) die Option EIN (ON) ausgewählt haben, wird das Aufnahmedatum im gewählten Datumsanzeigeformat ausgegeben.

Optionen festlegen

Sommerzeiteinstellung (Summer time setting)

Hiermit wird die Sommerzeiteinstellung aktiviert/deaktiviert. Bei Auswahl von **EIN (ON)** stehen zusätzliche Untereinstellungen zur Verfügung. Je nachdem, in welchem Land oder welcher Region das Gerät erworben wurde, ist diese Einstellung möglicherweise nicht verfügbar.

 Startdatum/-uhrzeit (Start date/time) Hiermit können Sie das Datum und die Uhrzeit für den Beginn der Sommerzeit einstellen. Monat (Month): Geben Sie den Monat an. Woche (Week): Geben Sie die Woche an. Woch.tag (DOW): Geben Sie den Wochentag an. Der Bildschirm zur Zeitangabe für den Beginn der Sommerzeit wird angezeigt, nachdem Sie die Einstellungen oben vorgenommen und die Taste OK gedrückt haben. Nach Festlegen der Zeit und Drücken der Taste OK können Sie Enddatum und -zeit eingeben. Enddatum/-uhrzeit (End date/time) Hiermit können Sie das Datum und die Uhrzeit für das Ende der Sommerzeit einstellen. Monat (Month): Geben Sie den Monat an. Woche (Week): Geben Sie die Woche an. Woch.tag (DOW): Geben Sie den Wochentag an. Der Bildschirm zur Zeitangabe für das Ende der Sommerzeit wird angezeigt, nachdem Sie die Einstellungen oben vorgenommen und die Taste OK gedrückt haben. Legen Sie die Zeit fest, und drücken Sie die Taste OK.

Klang steuern (Sound control)

Stellt die Lautstärke ein.

- Tastaturlautstärke (Keypad volume)
 - Wählt die Lautstärke des Tonsignals beim Drücken von Tasten auf dem Bedienfeld.
- Alarmlautstärke (Alarm volume) Wählt die Alarmlautstärke aus.
- Lautstärke Monitor (Line monitor volume) Hiermit kann die Lautstärke für den Monitor eingestellt werden.
- Abhebealarm (Offhook alarm) Legt die Lautstärke für den Alarm fest, der ausgegeben wird, wenn der Hörer nicht richtig aufgelegt ist.

• Land oder Region (Country or region)

Hiermit wird das Land oder die Region ausgewählt, in dem bzw. der das Gerät verwendet wird.

Je nachdem, in welchem Land oder welcher Region das Gerät erworben wurde, ist diese Einstellung möglicherweise nicht verfügbar.

Schlüsselwiederholung (Key repeat)

Aktiviert/deaktiviert die fortlaufende Eingabe durch Drücken und Halten der Taste ▲, ▼, ◄, ▶, + oder - zum Festlegen der Anzahl der Kopien, zum Wechseln des auf der LCD-Anzeige angezeigten Fotos, zum Festlegen des Zoom-Verhältnisses usw.

• Einstellung zweiseitiger Ausgabe (Two-sided paper output setting)

Wählt die Papierausgabe-Einstellungen für beidseitig bedruckte Dokumente.

- Ausgabe nach Seite (Output by page)
 Dokumente werden in der ursprünglichen Seitenreihenfolge aus dem ADF ausgegeben.
- Schnell nach Rück./Vord. (Fast by back/front) Dokumente werden aus dem ADF mit den Vorder- bzw. Rückseiten in umgekehrter Reihenfolge ausgeworfen, um die Verarbeitungszeit zu verkürzen.

Einstell. für Drucken vom Mobilt.

Beim Drucken von einem Mobiltelefon über die Bluetooth-Verbindung müssen die Druckeinstellungen wie Seitenformat, Medientyp usw. ausgewählt werden.

Weitere Informationen zum Drucken von einem Mobiltelefon über die Bluetooth-Verbindung finden Sie unter:

Drucken vom Mobiltelefon über Bluetooth-Verbindung

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn das optionale Bluetooth-Modul angeschlossen ist.

Mobile ph	none print settings		
Page size 🔺	4"x6"(10x15cm)	-	1
Туре	Plus Glossy II		2
Border	Borderless	-	8
Image optimizer OFF			4
OK End setup)		

1. Format (Page size)

Wählen Sie für das Drucken von Fotos, die auf einem Mobiltelefon gespeichert sind, das Seitenformat aus.

2. Med.typ (Type) (Medientyp)

Wählen Sie für das Drucken von Fotos, die auf einem Mobiltelefon gespeichert sind, den Medientyp aus.

3. Rand (Border) (Druck mit und ohne Rand)

Wählen Sie für das Drucken von Fotos, die auf einem Mobiltelefon gespeichert sind, den Druck mit oder ohne Rand aus.

4. Image Optimizer (Image optimizer)

Wählen Sie EIN (ON), um unscharfe Konturen für den Druck zu korrigieren und zu glätten.

Bluetooth-Einstellungen

Sie können den Gerätenamen, das Kennwort usw. in den Bluetooth-Einstellungen ändern. Weitere Informationen zum Drucken von einem Mobiltelefon über die Bluetooth-Verbindung finden Sie unter:

Drucken vom Mobiltelefon über Bluetooth-Verbindung

Weitere Informationen zum Drucken von einem Computer über die Bluetooth-Verbindung finden Sie unter:

Info zur Bluetooth-Verbindung

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn das optionale Bluetooth-Modul angeschlossen ist.

· Gerätename auswählen (Select device name)

Legt den Namen des Geräts, der auf einem Bluetooth-kompatiblen Gerät angezeigt wird, fest. Wenn Sie den Namen beispielsweise auf "XXX-2" festlegen, wird das Gerät auf dem Bluetooth-Gerät als "Canon XXX-2" angezeigt. Der Standardwert ist "XXX-1" (wobei "XXX" für den Namen des Geräts steht).

Zugriffsverweig.einstellg (Access refusal setting)

Wenn Sie die Option **EIN (ON)** auswählen, kann auf dieses Gerät nicht von einem Bluetoothkompatiblen Gerät aus zugegriffen werden.

Sicherheitseinstellungen (Security settings)

Wenn Sie **Aktivieren (Enable)** auswählen, wird das Kennwort im Bildschirm **Kennwort ändern** (**Change passkey**) wirksam. Wenn Sie ein Kennwort festlegen, wird der unerwünschte Zugriff durch andere Bluetooth-Geräte verhindert. Sie können einen der nachfolgenden Sicherheitsmodi auswählen.

Modus 3 (empfohlen) (Mode 3(recommended))

Dieser Modus ist bei einer auf Verknüpfungsebene durchgeführten Sicherheitsprüfung aktiviert. Wenn ein Bluetooth-Gerät mit dem Gerät kommuniziert, ist das Kennwort erforderlich. Sie sollten im Normalfall diesen Modus auswählen.

Modus 2 (Mode 2)

Dieser Modus ist bei einer auf Dienstebene durchgeführten Sicherheitsprüfung aktiviert. Das Kennwort ist beim Drucken über die Bluetooth-Verbindung erforderlich.

Es wird empfohlen, nach Festlegen des Sicherheitsmodus einen Druckversuch über die Bluetooth-Verbindung durchzuführen.

Wird der Druckvorgang nicht gestartet, ändern Sie den Sicherheitsmodus, und versuchen Sie es erneut.

Kennwort ändern (Change passkey)

Ändert das Kennwort. Das Kennwort ist eine vierstellige Zahl, um den unerwünschten Zugriff durch andere Bluetooth-Geräte zu verhindern.

Der Anfangswert lautet "0000".

Nachdem Sie das Kennwort geändert haben, werden Sie möglicherweise dazu aufgefordert, das neue Kennwort auf einem Bluetooth-Gerät einzugeben, auch wenn bereits ein Zugriff auf das Gerät erfolgt ist. Geben Sie in diesem Fall das neue Kennwort auf das Gerät ein.

PictBridge-Einstellungen

Sie können die Druckeinstellungen für das Drucken von einem PictBridge-kompatiblen Gerät ändern.

Legen Sie am PictBridge-kompatiblen Gerät die Druckeinstellungen auf **Standard (Default)** fest, wenn Sie mit den am Gerät ausgewählten Einstellungen drucken möchten.

So ändern Sie die Druckeinstellungen des PictBridge-kompatiblen Geräts:

Einstellungen am PictBridge-kompatiblen Gerät



1. Format (Page size)

Wählen Sie das Papierformat aus, wenn Sie direkt von einem PictBridge-kompatiblen Gerät drucken. Wenn Sie über das Gerät PictBridge-Einstellungen vornehmen möchten, legen Sie am PictBridgekompatiblen Gerät **Papierformat (Paper size)** auf **Standard (Default)** fest.

2. Med.typ (Type) (Medientyp)

Wählen Sie den Medientyp aus, wenn Sie direkt von einem PictBridge-kompatiblen Gerät drucken. Wenn Sie über das Gerät PictBridge-Einstellungen vornehmen möchten, legen Sie am PictBridgekompatiblen Gerät **Papiertyp (Paper type)** auf **Standard (Default)** fest.

3. Drckqual. (Print qlty) (Druckqualität)

Wählen Sie die Druckqualität aus, wenn Sie direkt von einem PictBridge-kompatiblen Gerät drucken.

4. Rand (Border) (Druck mit und ohne Rand)

Wählen Sie Druck mit Rand oder randlosen Druck aus. Wenn Sie über das Gerät PictBridge-Einstellungen vornehmen möchten, legen Sie am PictBridgekompatiblen Gerät Layout auf Standard (Default) fest.

5. Fo.korr. (Photo fix)

Wenn **Autom. Fotokorr. (Auto photo fix)** ausgewählt ist, wird die Szene des Bildes oder das Gesicht einer Person auf der Aufnahme erkannt und die beste Korrektur automatisch vorgenommen. So wird z. B. ein dunkles Gesicht durch Hintergrundbeleuchtung für den Druck erhellt. Eine Szene wie z. B. eine Landschafts- oder Nachtaufnahme, Person usw. wird analysiert und mithilfe der besten Farbe, Helligkeit oder Kontrasteinstellung automatisch für den Druckvorgang korrigiert.

Standardmäßig werden Fotos von einem PictBridge-kompatiblen Gerät mit automatischer Korrektur gedruckt.

Bei Auswahl von Keine Korrektur (No correction) werden die Fotos ohne Korrektur gedruckt.

6. Rot-Aug-Korrektur (Red-EyeCorrection)

Wählen Sie **EIN (ON)**, um rote Augen in Porträtaufnahmen, die durch Blitzlicht hervorgerufen werden, zu korrigieren.

Je nach Art des Fotos werden rote Augen möglicherweise nicht korrigiert oder es werden andere Teile als die Augen verändert.

Sprachenauswahl

Ändert die Sprache der LCD-Meldungen und -Menüs.

Aktualisierung der Firmware

Sie können die Firmware des Geräts aktualisieren, die Firmware-Version überprüfen oder Einstellungen für einen DNS-Server und einen Proxyserver vornehmen.

Wenn LAN deaktivieren (Disable LAN) f
ür WLAN/LAN umschalten (Change wireless/wired) in LAN-Einstellungen (LAN settings) ausgewählt ist, ist nur Aktuelle Version pr
üfen (Check current version) verf
ügbar.

Aktualisierung installieren (Install update)

Führt die Aktualisierung der Firmware des Geräts durch. Wenn Sie **Ja (Yes)** auswählen, wird die Aktualisierung der Firmware gestartet. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Aktualisierung durchzuführen.

>>>> Wichtig

- Vergewissern Sie sich bei der Verwendung dieser Funktion, dass das Gerät mit dem Internet verbunden ist.
- Bei der Durchführung der Firmware-Aktualisierung werden alle Faxdokumente im Gerätespeicher gelöscht.
- In folgenden Situationen kann die Aktualisierung der Firmware nicht gestartet werden:
 - Während das Gerät ein Fax sendet oder empfängt
 - Während das Gerät ein nicht ausgedrucktes Fax im Gerätespeicher speichert (Speicherempfang)
 - Wenn die noch nicht gesendeten Faxe im Gerätespeicher abgelegt sind

Wenn die Aktualisierung der Firmware nicht abgeschlossen ist, überprüfen Sie Folgendes, und ergreifen Sie die entsprechende Maßnahme.

- Stellen Sie bei der Verwendung eines drahtgebundenen LANs sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß über ein LAN-Kabel mit dem Computer verbunden ist.
- Uberprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen wie beispielsweise Zugriffspunkt oder Router.
- Drücken Sie die Taste OK, wenn Verbindung zum Server nicht möglich. (Cannot connect to the server.) auf der LCD-Anzeige angezeigt wird, und versuchen Sie es nach einer Weile erneut.

Aktuelle Version prüfen (Check current version)

Sie können die aktuelle Firmware-Version überprüfen.

DNS-Server-Einrichtung (DNS server setup)

Nimmt Einstellungen für einen DNS-Server vor. Wählen Sie Automatische Einrichtung (Auto setup) oder Manuelle Einrichtung (Manual setup). Wenn Sie Manuelle Einrichtung (Manual setup) auswählen, folgen Sie den Anweisungen auf der LCD-Anzeige, um Einstellungen vorzunehmen.

Proxyserver-Einrichtung (Proxy server setup)

Nimmt Einstellungen für einen Proxyserver vor. Folgen Sie der Anzeige auf der LCD, um Einstellungen vorzunehmen.

Einstellung zurücksetzen

Setzt sämtliche von Ihnen vorgenommenen Einstellungen auf dem Gerät auf die Standardeinstellungen zurück. Gegebenenfalls werden einige Daten, je nach dem derzeitigen Gebrauchsstatus Ihres Geräts, nicht verändert.

• Nur Webservice-Einrichtung (Web service setup only)

Setzt die Webservice-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.

N Hinweis

Sie können die Webservice-Einstellungen unter Webservice-Einrichtung (Web service setup) mit Webservice-Einricht. zurücksetz. (Reset Web service setup) auf die Standardeinstellungen zurücksetzen.

Zurücksetzen der Webservice-Einstellungen

Nur LAN-Einstellungen (LAN settings only)

Setzt die LAN-Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurück.


```
Sie können die LAN-Einstellungen mit LAN-Einstellungen zurücksetzen (Reset LAN settings)
unter LAN-Einstellungen (LAN settings) wieder auf die Standardwerte zurücksetzen.
```

• Nur Telefonnr. (Telephone number only)

Setzt die Telefon-/Faxnummereinstellungen auf die Standardwerte zurück.

Nur Einstellungen (Settings only)

Setzt die Einstellungen, wie Papierformat, Medientyp oder andere Einstellungselemente, auf die Standardeinstellungen zurück. Die LAN-Einstellungen und die Telefon-/Faxnummer werden nicht zurückgesetzt.

Alle zur ücksetzen (Reset all)

Setzt sämtliche von Ihnen vorgenommenen Einstellungen auf dem Gerät auf die Standardeinstellungen zurück.

Ninweis

Für die folgenden Einstellungen können die Standardeinstellungen nicht wiederhergestellt werden:

- Die auf der LCD-Anzeige angezeigte Sprache
- Die aktuelle Position des Druckkopfes
- Das unter Land oder Region (Country or region) ausgewählte Land
- Die registrierte Telefonnummer des Benutzers
- Der registrierte Benutzername

Info zu ECO-Einstellungen

Sie können den automatischen Duplexdruck als Standardeinstellung festlegen. Befolgen Sie die nachstehend beschriebene Vorgehensweise, um die Einstellung festzulegen.

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
 - Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist
- 2. Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).

Der Menübildschirm wird angezeigt.



- 3. Wählen Sie ECO-Einstellungen (ECO settings) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Ändern Sie mit den Tasten ▲▼ das Einstellungselement und mit den Tasten ◀► die Einstellung, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.

ECO se	ettings		
Perform two-sided	printing for:		
Сору	 OFF 	╺	- 1
PDF file print	OFF		-2
Template print	OFF	_	— з
FAX print	OFF	_	-4
OK End setup			

1. Kopieren (Copy)

Legt zweiseitige Kopien als Standardeinstellung fest.

2. PDF-Dateidruck (PDF file print)

Legt den zweiseitigen Druck bei auf einem USB-Flashlaufwerk gespeicherten PDF-Dateien als Standardeinstellung fest.

3. Vorlagendruck (Template print)

Legt den zweiseitigen Druck bei Vorlagenformularen auf dem Gerät als Standardeinstellung fest.

4. FAX-Druck (FAX print)

Legt den zweiseitigen Druck bei gesendeten/empfangenen Faxnachrichten, Berichten oder Listen als Standardeinstellung fest.

>>>> Wichtig

- Wenn die u. g. Bedingungen zutreffen, werden Faxe einseitig gedruckt, auch wenn EIN (ON) ausgewählt ist
 - Empfang eines Farbfax
 - unter Faxpapiereinstellungen (FAX paper settings) ist f
 ür Format (Page size) die Option Legal ausgewählt.

Ninweis

Wenn der zweiseitige Druck ausgewählt ist, wird das Symbol *methoder in gedem Bildschirm mit Druckeinstellungen angezeigt.*

Info zur Geräusch. Einstellung

Verwenden Sie diese Gerätefunktion, um die Betriebsgeräusche zu reduzieren, z. B. wenn Sie nachts drucken. Sie können auch einen Zeitbereich angeben, in dem die Betriebsgeräusche reduziert werden sollen.



- Stellen Sie vorher das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit ein.
- Festlegen der Absenderinformationen

Befolgen Sie die nachstehend beschriebene Vorgehensweise, um die Einstellung festzulegen.

- 1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
 - Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist
- 2. Drücken Sie die Taste MENÜ (MENU).

Der Menübildschirm wird angezeigt.



- Wählen Sie Geräusch. Einstellung (Quiet setting) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Verwenden Sie die Taste ▲▼, um Geräuscharmen Modus verw. (Use quiet mode) oder Zu angegeb. Uhrzeiten verw. (Use during specified hours) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.
 - · Wenn Geräuscharmen Modus verw. (Use quiet mode) ausgewählt ist:



Der Bestätigungsbildschirm wird geöffnet, und das Symbol wird als Menüsymbol für Geräusch. Einstellung (Quiet setting) angezeigt.

 Wenn Zu angegeb. Uhrzeiten verw. (Use during specified hours) ausgewählt ist: Der Bildschirm Geräuscharme Zeit (Quiet hours) wird angezeigt. Verwenden Sie die Taste A
 , um die Start-/Endzeit festzulegen, und drücken Sie dann die Taste OK.





wird als Menüsymbol für

Der Bestätigungsbildschirm wird geöffnet, und das Symbol Geräusch. Einstellung (Quiet setting) angezeigt.

Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Betriebsgeräusche während eines Druckvorgangs zu reduzieren.

>>>> Wichtig

- Die Betriebsgeschwindigkeit ist möglicherweise verringert, wenn die Einstellung Ger.-armen Modus nicht verw. (Do not use quiet mode) ausgewählt ist.
- Diese Funktion ist ggf. je nach Geräteeinstellung weniger effektiv als erwartet. Des Weiteren werden bestimmte Betriebsgeräusche wie Vorbereitung des Geräts auf den Druck nicht verringert.



Der geräuscharme Modus kann über das Bedienfeld des Geräts, den Druckertreiber oder ScanGear (Scanner-Treiber) eingestellt werden. Der geräuscharme Modus wird sowohl auf Vorgänge angewendet, die über das Bedienfeld des Geräts ausgeführt werden, als auch auf Druck- und Scanvorgänge, die über den Computer ausgeführt werden, unabhängig davon, auf welche Weise der Modus eingestellt wurde.

Informationen über die Netzwerkverbindung

Nützliche Informationen über die Netzwerkverbindung

Nützliche Informationen über die Netzwerkverbindung

- Werkseitige Standardeinstellungen (Netzwerk)
- Anschließen des Geräts an den Computer mit einem USB-Kabel
- Es werden mehrere Drucker mit demselben Namen erkannt
- Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Computer über ein LAN/Ändern der Verbindungsmethode von USB in LAN
- Drucken der Netzwerkeinstellungsinformationen

Werkseitige Standardeinstellungen (Netzwerk)

	1	
Einstellung	Anfangswerte	
WLAN/LAN umschalten (Change wireless/wired)	LAN deaktivieren (Disable LAN)	
SSID	BJNPSETUP	
Kommunikationsmodus (Communication mode)	Infrastruktur (Infrastructure)	
WLAN-Sicherheit (Wireless LAN security)	Deaktivieren (Disable)	
IP-Adresse (IP address) (IPv4)	Automatische Einrichtung (Auto setup)	
IP-Adresse (IP address) (IPv6)	Automatische Einrichtung (Auto setup)	
Druckername festlegen (Set printer name)*	XXXXXXXXXXXX	
TCP/IP-Einstellungen (TCP/IP settings)	IPv4/IPv6	
WSD aktivieren/deaktivieren (Enable/disable WSD)	Aktivieren (Enable)	
Zeitüberschreitungseinstellung (Timeout setting)	1 Minute (1 minute)	
Bonjour aktivieren/deaktivieren (Enable/disable Bonjour)	Aktivieren (Enable)	
Servicename (Service name)	Canon MX720 series	
LPR-Protokolleinstellung (LPR protocol setting)	Aktivieren (Enable)	
PictBridge-Kommunikation (PictBridge communication)	Aktivieren (Enable)	
WLAN-DRX-Einstellungen (Wireless LAN DRX setting)	Aktivieren (Enable)	
LAN-DRX-Einstellungen (Wired LAN DRX setting)	Aktivieren (Enable)	

("XX" steht für alphanumerische Zeichen.)

* Der Anfangswert dieses Elements hängt vom Gerät ab. Sie können den Wert dieses Elements mithilfe des Bedienfelds am Gerät überprüfen.

LAN-Einstellungen

Anschließen des Geräts an den Computer mit einem USB-Kabel

Schließen Sie das Gerät, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, über ein USB-Kabel an den Computer an. Der USB-Anschluss befindet sich auf der Rückseite des Geräts.



Es werden mehrere Drucker mit demselben Namen erkannt

Bei der Erkennung des Druckers können im Bildschirm mit den Erkennungsergebnissen mehrere Drucker mit demselben Namen angezeigt werden. Die MAC-Adresse oder der durch Bonjour angegebene Druckername ist im Bildschirm mit den Erkennungsergebnissen im Anschluss an den Druckernamen aufgeführt.

Wählen Sie einen Drucker aus, indem Sie die MAC-Adresse oder den durch Bonjour angegebenen Druckernamen, die bzw. der dem Drucker zugewiesen wurde, mit dem Namen des Druckers im Bildschirm mit den Erkennungsergebnissen vergleichen.

Zur Überprüfung der MAC-Adresse des Druckers drucken Sie die Netzwerkeinstellungen über das Bedienfeld des Druckers.

Drucken der Netzwerkeinstellungsinformationen

Darüber hinaus können Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem LCD des Druckers überprüfen. Wählen Sie Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list) oder Liste der LAN-Einstellungen (LAN setting list) unter LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) in LAN-Einstellungen (LAN settings) unter Geräteeinstellungen (Device settings), und überprüfen Sie die auf der LCD-Anzeige angezeigte Einstellung.

➡ LAN-Einstellungen

Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Computer über ein LAN/Ändern der Verbindungsmethode von USB in LAN

Um den Computer hinzuzufügen, über den der Drucker mit dem LAN verbunden wird, oder um die Verbindungsmethode zwischen dem Drucker und dem Computer von USB in LAN zu ändern, führen Sie die Einrichtung mithilfe der Installations-CD-ROM durch.

Herstellen einer Verbindung mit einem anderen Computer über ein LAN

Um den Computer hinzuzufügen, über den der Drucker mit dem LAN verbunden wird, legen Sie die Installations-CD-ROM in den Computer ein, um eine LAN-Verbindung herzustellen und die Netzwerkeinstellung einzurichten.

Ändern der Verbindungsmethode von USB in LAN

Um die Verbindungsmethode zwischen dem Drucker und dem Computer von USB in LAN zu ändern, führen Sie die Einrichtung mithilfe der Installations-CD-ROM durch.

Um die Verbindungsmethode zu ändern, legen Sie die Installations-CD-ROM in den Computer ein, um eine LAN-Verbindung herzustellen, und wählen für die Einrichtung **Verbindungsmethode ändern (Change Connection Method)** aus.

Drucken der Netzwerkeinstellungsinformationen

Sie können die Netzwerkeinstellungen des Geräts, z. B. die IP-Adresse und die SSID, ausdrucken.



Dieser Ausdruck enthält wichtige Informationen über den Computer. Heben Sie ihn gut auf.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
 ➡ Sicherstellen, dass der Drucker eingeschaltet ist
- Legen Sie ein Blatt Normalpapier im A4- oder Letter-Format ein.
 ➡ Einlegen von Papier
- **3.** Drücken Sie die Taste **MENÜ (MENU)**. Der Menübildschirm wird angezeigt.



4. Wählen Sie **Einrichtg (Setup)**, und drücken Sie dann die Taste **OK**, um die Auswahl zu bestätigen.



- 5. Wählen Sie Geräteeinstellungen (Device settings), und drücken Sie dann die Taste OK, um die Auswahl zu bestätigen.
- 6. Wählen Sie mit der Taste ▲▼ die Option LAN-Einstellungen (LAN settings) aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.
- 7. Wählen Sie mit der Taste ▲▼ die Option LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.
- 8. Wählen Sie mit der Taste ▲▼ die Option LAN-Details drucken (Print LAN details) aus, und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK.
- 9. Verwenden Sie die Taste ▲▼, um Ja (Yes) auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK, um den Druckvorgang zu starten.

Das Gerät beginnt mit dem Drucken der Netzwerkeinstellungen.

Die folgenden Informationen zu den Netzwerkeinstellungen des Geräts werden ausgedruckt.

Einstellung	Erläuterung des Objekts	Einstellung
WLAN (Wireless LAN)	WLAN	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
Verbindung (Connection)	Status des WLAN	Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
MAC-Adresse (MAC Address)	MAC-Adresse	XX:XX:XX:XX:XX
SSID	SSID	SSID des WLAN
Kommunikationsmodus (Communication Mode)	Kommunikationsmodus	Infrastruktur (Infrastructure)
Kanal (Channel)	Kanal	XX (1 bis 13)
Verschlüsselung (Encryption)	Verschlüsselungsmethode	keine (none)/WEP/TKIP/AES
WEP-Schlüssellänge (WEP Key Length)	WEP-Schlüssellänge	Inaktiv (Inactive)/128/64
Authentifizierung (Authentication)	Authentifizierungsmethode	keine (none)/automatisch (auto)/ offen (open)/freigegeben (shared)/ WPA-PSK/WPA2-PSK

Signalstärke (Signal Strength)	Signalstärke	0 bis 100 [%]
TCP/IP-Version (TCP/IP Version)	TCP/IP-Version	IPv4 & IPv6/IPv4
IPv4-IP-Adresse (IPv4 IP Address)	Ausgewählte IP-Adresse (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4-Standard-Gateway (IPv4 Default Gateway)	Standard-Gateway (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnetzmaske (Subnet Mask)	Subnetzmaske	XXX.XXX.XXX.XXX
IPv6-IP-Adresse (IPv6 IP Address) *1	Ausgewählte IP-Adresse (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
IPv6-Standard-Gateway (IPv6 Default Gateway) *1	Standard-Gateway (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Subnetzpräfixlänge (Subnet Prefix Length)*1	Subnetzpräfixlänge	xxx
IPsec*2	IPsec-Einstellung	Aktiv (Active)
Sicherheitsprotokoll (Security Protocol)*2	Methode des Sicherheitsprotokolls	ESP/ESP & AH/AH
Wireless LAN DRX	Unterbrochener Empfang (WLAN)	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
LAN (Wired LAN)	LAN	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
Verbindung (Connection)	Status des drahtgebundenen LAN	Aktiv (Active)/Inaktiv (Inactive)
MAC-Adresse (MAC Address)	MAC-Adresse	XX:XX:XX:XX:XX
TCP/IP-Version (TCP/IP Version)	TCP/IP-Version	IPv4 & IPv6/IPv4
IPv4-IP-Adresse (IPv4 IP Address)	Ausgewählte IP-Adresse (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
IPv4-Standard-Gateway (IPv4 Default Gateway)	Standard-Gateway (IPv4)	XXX.XXX.XXX.XXX
Subnetzmaske (Subnet Mask)	Subnetzmaske	XXX.XXX.XXX.XXX
IPv6-IP-Adresse (IPv6 IP Address) *1	Ausgewählte IP-Adresse (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
IPv6-Standard-Gateway (IPv6 Default Gateway) *1	Standard-Gateway (IPv6)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
Subnetzpräfixlänge (Subnet Prefix Length)*1	Subnetzpräfixlänge	xxx
IPsec*2	IPsec-Einstellung	Aktiv (Active)
Sicherheitsprotokoll (Security Protocol)*2	Methode des Sicherheitsprotokolls	ESP/ESP & AH/AH
Drahtgebundenes LAN DRX (Wired LAN DRX)	Unterbrochener Empfang (LAN)	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
Weitere Einstellungen (Other Settings)	Weitere Einstellungen	-
Druckername (Printer Name)	Druckername	Druckername (max. 15 Zeichen)
WSD	WSD-Einstellung	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
WSD-Zeitüberschreitung (WSD Timeout)	Zeitüberschreitung nach	1/5/10/15/20 [min]
LPR-Protokoll (LPR Protocol)	LPR-Protokolleinstellung	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
Bonjour	Bonjour-Einstellung	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
Servicename Bonjour (Bonjour Service Name)	Servicename Bonjour	Servicename Bonjour (bis zu 52 Zeichen)

PictBridge-Kommun. (PictBridge-Commun.)	PictBridge-Kommunikation	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
DNS-Server (DNS Server)	DNS-Server automatisch beziehen	Autom. (Auto)/Manuell (Manual)
Primärer Server (Primary Server)	Primäre Serveradresse	XXX.XXX.XXX.XXX
Sekundärer Server (Secondary Server)	Sekundäre Serveradresse	XXX.XXX.XXX.XXX
Proxyserver (Proxy Server)	Proxyservereinstellung	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)
Proxyport (Proxy Port)	Angeben des Proxyports	1 bis 65535
Proxyadresse (Proxy Address)	Proxyadresse	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IP-Adressenfilterung (IP Address Filtering)	IP-Adressenfilterung	Aktiviert (Enable)/Deaktiviert (Disable)

("XX" steht für alphanumerische Zeichen.)
*1 Der Status des Netzwerks wird nur ausgedruckt, wenn IPv6 aktiviert ist.
*2 Nur wenn IPv6 und IPsec aktiviert sind, wird der Status des Netzwerks ausgedruckt.
Info zur Netzwerkkommunikation

- Ändern und Überprüfen der Netzwerkeinstellungen
- Anhang zur Netzwerkkommunikation

Ändern und Überprüfen der Netzwerkeinstellungen

- IJ Network Tool
- Bildschirm "Canon IJ Network Tool"
- Canon IJ Network Tool Menüs
- Ändern der Einstellungen auf der Registerkarte "Drahtloses LAN"
- Ändern der detaillierten Einstellungen für WEP
- Ändern der detaillierten Einstellungen für WPA oder WPA2
- Ändern der Einstellungen auf der Registerkarte "Drahtgebundenes LAN"
- Ändern der Einstellungen auf der Registerkarte "Admin-Kennwort"
- Überwachen des Status des drahtlosen Netzwerks
- Initialisieren der Netzwerkeinstellungen f
 ür das Ger
 ät
- Anzeigen der geänderten Einstellungen

IJ Network Tool

Das IJ Network Tool ist ein Dienstprogramm, mit dem die Netzwerkeinstellungen des Geräts angezeigt und geändert werden können. Es wird bei der Einrichtung des Geräts installiert.

>>>> Wichtig

- Zur Verwendung des Geräts über ein LAN muss die für den jeweiligen Verbindungstyp erforderliche Ausrüstung bereitstehen, wie etwa ein Zugriffspunkt oder ein LAN-Kabel.
- Starten Sie das IJ Network Tool nicht während eines Druckvorgangs.
- Drucken Sie nicht, wenn das IJ Network Tool ausgeführt wird.
- Falls die Firewallfunktion Ihrer Sicherheitssoftware aktiviert ist, erscheint möglicherweise eine Meldung mit dem Hinweis, dass die Canon-Software versucht, auf das Netzwerk zuzugreifen. Wenn die Meldung erscheint, stellen Sie die Sicherheitssoftware so ein, dass sie den Zugriff immer zulässt.

Starten des IJ Network Tool

1. Wählen Sie im Menü Gehe zu (Go) des Finders Programme (Applications), und doppelklicken Sie zunächst auf Canon Utilities > IJ Network Tool und dann auf das Symbol Canon IJ Network Tool.

Sie können das IJ Network Tool auch starten, indem Sie in Quick Menu unter Geräte-

einstellungen & Wartung (Device Settings & Maintenance) auf Metzwerkeinstellungen (Network Settings) klicken.

Bildschirm "Canon IJ Network Tool"

In diesem Abschnitt werden die im Bildschirm Canon IJ Network Tool angezeigten Elemente beschrieben.

Utilities +		
rinters:		
Model (MAC Address)	Name	Type Connected to
404200 ontes (38 87/37 86/04 fig-	Carron 1804/000 serves	Carrier LAN
		Update Configuration
the printer to be used could not be fter you turn on the printer, it may t	detected, check the network settings t ake a few minutes before the printer c	before clicking [Update]. an be detected. Wait awhile and the

1. Dienstprogramme (Utilities)

Ändert die Einstellungen des Geräts. Wählen Sie diese Option aus, um die Einstellungen des Netzwerknamens (SSID) zu ändern.

Setup

Dient zum Einrichten des Geräts. Wenn Sie das Gerät von Grund auf neu einrichten, verbinden Sie Computer und Gerät mit einem USB-Kabel.

2. Drucker: (Printers:)

Druckername, Typ und Verbindungsziel werden angezeigt. Der ausgewählte Drucker kann eingerichtet oder geändert werden.

3. Aktualisieren (Update)

Führt die Druckererkennung erneut aus. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn der Zieldrucker nicht angezeigt wird.

>>>> Wichtig

- Wenn Sie mit dem IJ Network Tool die Netzwerkeinstellungen des Druckers ändern möchten, muss er über ein LAN verbunden sein.
- Falls der Drucker in einem Netzwerk nicht erkannt wird, stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist, und klicken Sie auf Aktualisieren (Update). Möglicherweise dauert es einige Minuten, bis Drucker erkannt werden. Falls der Drucker immer noch nicht erkannt wird, verbinden Sie das Gerät und den Computer mit einem USB-Kabel, und klicken Sie auf Aktualisieren (Update).

Falls der Drucker über einen anderen Computer verwendet wird, werden Sie in einem Bildschirm darüber informiert.

Dieses Element besitzt dieselbe Funktion wie die Option Aktualisieren (Refresh) im Menü Darstellung (View).

4. Konfiguration... (Configuration...)

Bei Auswahl von **Dienstprogramme (Utilities)** aktiviert. Klicken Sie auf diese Option, um den Bildschirm **Konfiguration (Configuration)** anzuzeigen und die Einstellungen des ausgewählten Druckers zu konfigurieren.



Dieses Element besitzt dieselbe Funktion wie die Option Konfiguration (Configuration) im Menü Einstellungen (Settings).

Canon IJ Network Tool – Menüs

In diesem Abschnitt werden die Menüs im Canon IJ Network Tool beschrieben.



1. Menü Canon IJ Network Tool

Über Canon IJ Network Tool (About Canon IJ Network Tool) Zeigt die Version dieser Anwendung an.

Canon IJ Network Tool beenden (Quit Canon IJ Network Tool) Beendet das IJ Network Tool.

2. Menü Darstellung (View)

Status

Zeigt den Bildschirm **Status** zur Überprüfung des Druckerverbindungsstatus und des Drahtloskommunikationsstatus an.

Aktualisieren (Refresh)

Dient zum Aktualisieren des Inhalts von **Drucker: (Printers:)** auf die neuesten Informationen sowie zum Anzeigen des Inhalts.

>>>> Wichtig

- Wenn Sie mit dem IJ Network Tool die Netzwerkeinstellungen des Druckers ändern möchten, muss er über ein LAN verbunden sein.
- Falls der Drucker in einem Netzwerk nicht erkannt wird, stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist, und wählen Sie Aktualisieren (Refresh). Möglicherweise dauert es einige Minuten, bis Drucker erkannt werden. Falls der Drucker immer noch nicht erkannt wird, verbinden Sie das Gerät und den Computer mit einem USB-Kabel, und wählen Sie Aktualisieren (Refresh).
- Falls der Drucker über einen anderen Computer verwendet wird, werden Sie in einem Bildschirm darüber informiert.

Dieses Element besitzt dieselbe Funktion wie die Option Aktualisieren (Update) im Bildschirm Canon IJ Network Tool.

Netzwerkinformationen (Network Information)

Zeigt den Bildschirm **Netzwerkinformationen (Network Information)** an, in dem die Netzwerkeinstellungen des Druckers überprüft werden können.

3. Menü Einstellungen (Settings)

Konfiguration (Configuration)

Zeigt den Bildschirm **Konfiguration (Configuration)** an, um die Einstellungen des ausgewählten Druckers zu konfigurieren.

Dieses Element besitzt dieselbe Funktion wie die Option Konfiguration... (Configuration...) im Bildschirm Canon IJ Network Tool.

Wartung (Maintenance)

Zeigt den Bildschirm **Wartung (Maintenance)** an, mit dem die Netzwerkeinstellungen des Druckers auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt werden können.

4. Menü Hilfe (Help)

Canon IJ Network Tool-Hilfe (Canon IJ Network Tool Help) Zeigt die Onlinehilfe der Anwendung an.

Ändern der Einstellungen auf der Registerkarte "Drahtloses LAN"

Verbinden Sie den Drucker und den Computer vorübergehend mit einem USB-Kabel, um die WLAN-Einstellungen des Druckers zu ändern. Falls Sie die WLAN-Einstellungen des Computers über eine drahtlose Verbindung ohne USB-Verbindung ändern, kann der Computer nach dem Ändern der Einstellungen möglicherweise nicht mehr mit dem Gerät kommunizieren.

- Dieser Bildschirm ist auf dem verwendeten Drucker nicht verfügbar.
- Aktivieren Sie die WLAN-Einstellung des Druckers, um die Einstellungen auf der Registerkarte Drahtloses LAN (Wireless LAN) zu ändern.
- 1. Starten Sie das IJ Network Tool.
 - Starten des IJ Network Tool
- 2. Wählen Sie den Drucker unter Drucker: (Printers:) aus.

Wenn der Drucker vorübergehend über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, wählen Sie den Drucker, für den in der Spalte **Verbunden mit (Connected to) USB** angegeben ist.

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration... (Configuration...).
- 4. Klicken Sie auf Drahtloses LAN (Wireless LAN).
- 5. Ändern oder bestätigen Sie die Einstellungen.

Klicken Sie nach dem Ändern der Konfiguration auf **OK**. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem eine Bestätigung angefordert wird, bevor die Einstellungen an den Drucker gesendet werden. Wenn Sie auf **OK** klicken, werden die Einstellungen an den Drucker gesendet und der Bildschirm **Gesendete** Einstellungen (Transmitted Settings) angezeigt.

Use printer with wirele	ss LAN connection	
Network Type:	AirPort Network (Infra)	
Network (SSID):	000008854045	Search
Encryption Method:	Use Password (WEP)	\$
	Con Con	figuration
	Cor	inguration
TCP/IP Setting:	Get IP address automatically	tinguration
TCP/IP Setting: IP Address:	Get IP address automatically	*
TCP/IP Setting: IP Address: Subnet Mask:	Get IP address automatically 172.16.2.134 255.255.255.0	*

1. Netzwerktyp: (Network Type:)

AirPort-Netzwerk (Infra) (AirPort Network (Infra)) Der Drucker wird über einen Zugriffspunkt mit dem drahtlosen LAN verbunden.

2. Netzwerk (SSID): (Network (SSID):)

Der Netzwerkname (SSID) des drahtlosen LAN wird angezeigt.

Geben Sie dieselbe SSID ein, die auf dem Zugriffspunkt konfiguriert ist. Groß-/ Kleinschreibung muss bei der SSID beachtet werden.

3. Suchen... (Search...)

Der Bildschirm **Zugriffspunkte (Access Points)** wird zur Auswahl eines Zugriffspunkts angezeigt, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll. ➡ Bildschirm **Zugriffspunkte (Access Points)**

Wenn das IJ Network Tool über LAN ausgeführt wird, wird die Schaltfläche abgeblendet und kann nicht ausgewählt werden. Verbinden Sie den Drucker und den Computer vorübergehend mit einem USB-Kabel, um die Einstellungen zu ändern.

4. Verschlüsselungsmethode: (Encryption Method:)

Wählen Sie die verwendete Verschlüsselungsmethode über das WLAN aus.

>>>> Wichtig

Falls die Verschlüsselungstypen von Zugriffspunkt, Drucker oder Computer nicht übereinstimmen, kann der Drucker nicht mit dem Computer kommunizieren. Ist zwischen Drucker und Computer keine Kommunikation möglich, nachdem der Verschlüsselungstyp des Druckers geändert wurde, vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungstypen für den Computer und den Zugriffspunkt dem für den Drucker eingestellten Verschlüsselungstyp entsprechen.

Falls Sie eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellen, das nicht durch Sicherheitsmaßnahmen geschützt wird, besteht die Gefahr, dass beispielsweise persönliche Daten von Dritten eingesehen werden können.

Keine (Do Not Use)

Wählen Sie diese Option aus, um die Verschlüsselung zu deaktivieren.

Kennwort verwenden (WEP) (Use Password (WEP))

Die Übertragung wurde mit einem von Ihnen festgelegten WEP-Schlüssel verschlüsselt. Wurde kein Netzwerkkennwort (WEP) festgelegt, wird automatisch der Bildschirm **WEP-Details** (**WEP Details**) angezeigt. Klicken Sie zum Ändern der zuvor festgelegten WEP-Einstellungen auf Konfiguration... (Configuration...), um den Bildschirm anzuzeigen. ➡Ändern der detaillierten Einstellungen für WEP

WPA (Use WPA)/WPA2 (Use WPA2)

Die Übertragung wurde mit einem von Ihnen festgelegten Netzwerkschlüssel verschlüsselt. Die Sicherheit ist höher als bei der Verwendung von WEP.

Wurde kein Netzwerkschlüssel festgelegt, wird automatisch der Bildschirm Authentifizierungsart bestätigen (Authentication Type Confirmation) angezeigt. Sollen zuvor die

Netzwerkschlüsseleinstellungen geändert werden, klicken Sie auf Konfiguration...

(Configuration...), um den Bildschirm WPA-Details (WPA Details) oder WPA2-Details (WPA2 Details) anzuzeigen.

Andern der detaillierten Einstellungen für WPA oder WPA2

5. Konfiguration... (Configuration...)

Der Bildschirm mit den detaillierten Einstellungen wird angezeigt. Das Netzwerkkennwort (WEP) oder der WPA-/WPA2-Schlüssel, das bzw. der in **Verschlüsselungsmethode: (Encryption Method:)** ausgewählt wurde, kann überprüft und geändert werden.

Details zur WEP-Einstellung:

Andern der detaillierten Einstellungen für WEP

Details zur WPA- oder WPA2-Einstellung:

Andern der detaillierten Einstellungen für WPA oder WPA2

6. TCP/IP-Einstellung: (TCP/IP Setting:)

Legt die IP-Adresse des Druckers fest, der über das LAN verwendet wird. Stellen Sie einen für die Netzwerkumgebung geeigneten Wert ein.

IP-Adresse automatisch ermitteln (Get IP address automatically)

Wählen Sie diese Option aus, um eine automatisch von einem DHCP-Server zugeordnete IP-Adresse zu verwenden. Die DHCP-Serverfunktion muss auf dem drahtlosen LAN-Router oder Zugriffspunkt aktiviert werden. **Folgende IP-Adresse verwenden (Use following IP address)** Ist in der Umgebung, in der der Drucker verwendet wird, keine DHCP-Serverfunktion verfügbar, oder möchten Sie eine bestimmte IP-Adresse verwenden, wählen Sie diese Option aus, um eine feste IP-Adresse zu verwenden.

• Bildschirm Zugriffspunkte (Access Points)

etecte	d Access Points:		
Level	Encryption	Access Point Name (SSID)	
Tat	WEP	000000000000000000000000000000000000000	

1. Gefundene Zugriffspunkte: (Detected Access Points:)

Die Signalstärke vom Zugriffspunkt, der Verschlüsselungstyp, der Name des Zugriffspunkts und der Funk-Channel können überprüft werden.

>>>> Wichtig

Falls Sie eine Verbindung mit einem Netzwerk herstellen, das nicht durch Sicherheitsmaßnahmen geschützt wird, besteht die Gefahr, dass beispielsweise persönliche Daten von Dritten eingesehen werden können.

Die Signalstärke wird folgendermaßen angezeigt.
 Gut

Ti : Fair

: Schwach

Der Verschlüsselungstyp wird folgendermaßen angezeigt. Leer: Keine Verschlüsselung

WEP: WEP ist eingestellt

WPA: WPA ist eingestellt

WPA2: WPA2 ist eingestellt

2. Aktualisieren (Refresh)

Klicken Sie hier, um die Liste der Zugriffspunkte zu aktualisieren, wenn der Zielzugriffspunkt nicht erkannt wird.

Befindet sich der Zielzugriffspunkt in einem geschlossenen Netzwerk (geschützter Modus), klicken Sie auf **Abbrechen (Cancel)**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, und geben Sie den Netzwerknamen (SSID) im Netzwerk (SSID) ein.

Ninweis

Schalten Sie den Zugriffspunkt erforderlichenfalls ein.

3. Imposta (Set)

Klicken Sie auf diese Option, um den Netzwerknamen (SSID) in Netzwerk (SSID): (Network (SSID):) auf der Registerkarte Drahtloses LAN (Wireless LAN) festzulegen.

Ninweis

Wenn der ausgewählte Zugriffspunkt verschlüsselt ist, wird der Bildschirm WEP-Details (WEP Details), WPA-Details (WPA Details) oder WPA2-Details (WPA2 Details) angezeigt. Konfigurieren Sie in diesem Fall die Details, um die Verschlüsselungseinstellungen zu

 verwenden, die auf dem Zugriffspunkt festgelegt sind.
 Zugriffspunkte, die von diesem Gerät nicht verwendet werden können (einschließlich derer, für die die Verwendung anderer Verschlüsselungsmethoden konfiguriert wurde), werden abgeblendet und können nicht konfiguriert werden.

Ändern der detaillierten Einstellungen für WEP

Dieser Bildschirm ist auf dem verwendeten Drucker nicht verfügbar.

Verbinden Sie den Drucker und den Computer vorübergehend mit einem USB-Kabel, um die WLAN-Einstellungen des Druckers zu ändern. Falls Sie die WLAN-Einstellungen des Computers über eine drahtlose Verbindung ohne USB-Verbindung ändern, kann der Computer nach dem Ändern der Einstellungen möglicherweise nicht mehr mit dem Gerät kommunizieren.

- 1. Starten Sie das IJ Network Tool.
 - Starten des IJ Network Tool
- 2. Wählen Sie den Drucker unter Drucker: (Printers:) aus.

Wenn der Drucker vorübergehend über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, wählen Sie den Drucker, für den in der Spalte **Verbunden mit (Connected to) USB** angegeben ist.

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration... (Configuration...).
- 4. Klicken Sie auf Drahtloses LAN (Wireless LAN).
- Wählen Sie unter Verschlüsselungsmethode: (Encryption Method:) die Option Kennwort verwenden (WEP) (Use Password (WEP)), und klicken Sie auf Konfiguration... (Configuration...).

Der Bildschirm WEP-Details (WEP Details) wird angezeigt.

6. Ändern oder bestätigen Sie die Einstellungen.

Beim Ändern des Kennworts (WEP-Schlüssel) muss dieselbe Änderung auch am Kennwort (WEP-Schlüssel) des Zugriffspunkts vorgenommen werden.

Password (WEP Key):		
Key Length:	128 bit	;)-
Key Format:	ASCII	
Key ID:	1	;
Authentication:	Auto	:)-

1. Kennwort (WEP-Schlüssel): (Password (WEP Key):)

Geben Sie denselben Schlüssel wie auf dem Zugriffspunkt festgelegt ein. Die zulässige Anzahl der Zeichen und der Zeichentyp können je nach Schlüssellänge und Schlüsselformat unterschiedlich sein.

		Schlüssellänge	e (Key Length)
		64 Bit (64 bit)	128 Bit (128 bit)
Schlüsselfermat (Key Format)	ASCII	5 Zeichen	13 Zeichen
	Hexadezimal (Hex)	10 Stellen	26 Stellen

- Schlüssellänge: (Key Length:) Wählen Sie entweder 64 Bit (64 bit) oder 128 Bit (128 bit).
- Schlüsselformat: (Key Format:)
 Wählen Sie entweder ASCII oder Hex aus.
- Schlüssel-ID: (Key ID:) Wählen Sie die für den Zugriffspunkt festgelegte Schlüssel-ID (Index).



Wenn der Drucker über ein LAN mit einer AirPort Base Station verbunden ist: Wenn der Drucker über ein LAN mit AirPort Basisstation verbunden ist, überprüfen Sie die Einstellungen unter Schutz (Wireless Security) im AirPort-Dienstprogramm (AirPort Utility).

Wählen Sie 64 Bit (64 bit) aus, falls für die Schlüssellänge in der AirPort Base Station
 40 Bit WEP (WEP 40 bit) ausgewählt wurde.

■ Wählen Sie für Schlüssel-ID: (Key ID:) 1 aus. Andernfalls ist der Computer nicht in der Lage, über den Zugriffspunkt mit dem Drucker zu kommunizieren.

5. Authentifizierung: (Authentication:)

Wählen Sie die Authentifizierungsmethode, um den Zugriff des Druckers auf den Zugriffspunkt zu authentifizieren.

Normalerweise wählen Sie die Option Automatisch (Auto) aus. Falls Sie die Methode manuell angeben möchten, wählen Sie Offenes System (Open System) oder Gemeinsamer Schlüssel (Shared Key) gemäß der Einstellung des Zugriffspunkts aus.

7. Klicken Sie auf OK.

>>>> Wichtig

Ist zwischen Drucker und Computer keine Kommunikation möglich, nachdem der Verschlüsselungstyp des Druckers geändert wurde, vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungstypen für den Computer und den Zugriffspunkt dem für den Drucker eingestellten Verschlüsselungstyp entsprechen.

Ändern der detaillierten Einstellungen für WPA oder WPA2

Dieser Bildschirm ist auf dem verwendeten Drucker nicht verfügbar.

Verbinden Sie den Drucker und den Computer vorübergehend mit einem USB-Kabel, um die WLAN-Einstellungen des Druckers zu ändern. Falls Sie die WLAN-Einstellungen des Computers über eine drahtlose Verbindung ohne USB-Verbindung ändern, kann der Computer nach dem Ändern der Einstellungen möglicherweise nicht mehr mit dem Gerät kommunizieren.

Die Beispielscreenshots in diesem Abschnitt beziehen sich auf die detaillierten WPA-Einstellungen.

1. Starten Sie das IJ Network Tool.

Starten des IJ Network Tool

2. Wählen Sie den Drucker unter Drucker: (Printers:) aus.

Wenn der Drucker vorübergehend über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden ist, wählen Sie den Drucker, für den in der Spalte Verbunden mit (Connected to) USB angegeben ist.

- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration... (Configuration...).
- 4. Klicken Sie auf Drahtloses LAN (Wireless LAN).
- Wählen Sie unter Verschlüsselungsmethode: (Encryption Method:) die Option WPA (Use WPA) oder WPA2 (Use WPA2), und klicken Sie auf Konfiguration... (Configuration...).
- 6. Geben Sie die Passphrase ein, bestätigen Sie den Typ der dynamischen Verschlüsselung, und klicken Sie auf **OK**.

	WPA Details	
Passphrase:		
Dynamic Encryption Type:	TKIP(Basic Encryption)	\$
?	Cancel	ĸ

1. Passphrase:

Geben Sie die Passphrase für den Zugriffspunkt ein. Die Passphrase ist eine Zeichenfolge mit 8 bis 63 alphanumerischen Zeichen oder einem hexadezimalen Wert mit 64 Stellen. Ist Ihnen die Passphrase des Zugriffspunkts nicht bekannt, erhalten Sie in der Bedienungsanleitung für den Zugriffspunkt oder beim Hersteller des Geräts die entsprechenden Informationen.

2. Dynamischer Verschlüsselungstyp: (Dynamic Encryption Type:)

Wählen Sie für die dynamische Verschlüsselungsmethode entweder TKIP (Basisverschlüsselung) (TKIP (Basic Encryption)) oder AES (Sichere Verschlüsselung) (AES (Secure Encryption)) aus.

>>>> Wichtig

Ist zwischen Drucker und Computer keine Kommunikation möglich, nachdem der Verschlüsselungstyp des Druckers geändert wurde, vergewissern Sie sich, dass die Verschlüsselungstypen für den Computer und den Zugriffspunkt dem für den Drucker eingestellten Verschlüsselungstyp entsprechen.

Dieses Gerät unterstützt WPA-PSK (Persönlicher WPA) und WPA2-PSK (Persönlicher WPA2).

Ändern der Einstellungen auf der Registerkarte "Drahtgebundenes LAN"

- Dieser Bildschirm ist auf dem verwendeten Drucker nicht verfügbar.
- Aktivieren Sie die Einstellung "Drahtgebundenes LAN" des Druckers, um die Einstellungen auf der Registerkarte Drahtgebundenes LAN (Wired LAN) zu ändern.
- 1. Starten Sie das IJ Network Tool.
 - Starten des IJ Network Tool
- 2. Wählen Sie den Drucker unter Drucker: (Printers:) aus.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration... (Configuration...).
- 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drahtgebundenes LAN (Wired LAN).
- 5. Ändern oder bestätigen Sie die Einstellungen.

Klicken Sie nach dem Ändern der Konfiguration auf **OK**. Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem eine Bestätigung angefordert wird, bevor die Einstellungen an den Drucker gesendet werden. Wenn Sie auf **OK** klicken, werden die Einstellungen an den Drucker gesendet und der Bildschirm **Gesendete** Einstellungen (Transmitted Settings) angezeigt.

CP/IP Setting:	Get IP address automatically	\$
IP Address:	172.16.2.123	
Subnet Mask:	255.255.255.0	
Router:	172.16.2.1	

1. TCP/IP-Einstellung: (TCP/IP Setting:)

Legt die IP-Adresse des Druckers fest, der über das LAN verwendet wird. Stellen Sie einen für die Netzwerkumgebung geeigneten Wert ein.

IP-Adresse automatisch ermitteln (Get IP address automatically)

Wählen Sie diese Option aus, um eine automatisch von einem DHCP-Server zugeordnete IP-Adresse zu verwenden. Die DHCP-Serverfunktion muss auf Ihrem Computer aktiviert werden.

Folgende IP-Adresse verwenden (Use following IP address)

Ist in der Umgebung, in der der Drucker verwendet wird, keine DHCP-Serverfunktion verfügbar, oder möchten Sie eine bestimmte IP-Adresse verwenden, wählen Sie diese Option aus, um eine feste IP-Adresse zu verwenden.

Ändern der Einstellungen auf der Registerkarte "Admin-Kennwort"

- Starten Sie das IJ Network Tool.
 ➡ Starten des IJ Network Tool
- 2. Wählen Sie den Drucker unter Drucker: (Printers:) aus.
- 3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration... (Configuration...).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Admin-Kennwort (Admin Password). Die Registerkarte Admin-Kennwort (Admin Password) wird angezeigt.
- 5. Ändern oder bestätigen Sie die Einstellungen.

Use admin password		
Password:		
Password Confirmation:		

1. Admin-Kennwort verwenden (Use admin password)

Legen Sie ein Kennwort für den Administrator mit Berechtigungen zum Einrichten und Ändern von detaillierten Optionen fest. Aktivieren Sie zum Verwenden dieser Funktion dieses Kontrollkästchen, und geben Sie ein Kennwort ein.

Wichtig

Das Kennwort sollte aus alphanumerischen Zeichen bestehen und darf eine Länge von 32 Zeichen nicht überschreiten. Beim Kennwort muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden. Vergessen Sie das von Ihnen festgelegte Kennwort nicht.

2. Kennwort: (Password:)

Geben Sie das festzulegende Kennwort ein.

3. Kennwort erneut eingeben: (Password Confirmation:)

Geben Sie das Kennwort zur Bestätigung erneut ein.

6. Klicken Sie auf OK.

Ein Bildschirm wird angezeigt, in dem eine Bestätigung angefordert wird, bevor die Einstellungen an den Drucker gesendet werden. Wenn Sie auf **OK** klicken, werden die Einstellungen an den Drucker gesendet und der Bildschirm **Gesendete Einstellungen (Transmitted Settings)** angezeigt.

Überwachen des Status des drahtlosen Netzwerks

Dieser Bildschirm ist auf dem verwendeten Drucker nicht verfügbar.

Wenn das Gerät über das drahtgebundene LAN verwendet wird, können Sie den Netzwerkstatus nicht überwachen.

1. Starten Sie das IJ Network Tool.

Starten des IJ Network Tool

- 2. Wählen Sie den Drucker unter Drucker: (Printers:) aus.
- 3. Wählen Sie im Menü Darstellung (View) die Option Status aus.

Der Bildschirm **Status** wird angezeigt, und Sie können den Status und die Verbindungsleistung des Druckers überprüfen.

Signal Level:		
76%		-
Link Quality: 74%		

1. Signalpegel: (Signal Level:)

Gibt die Stärke des vom Drucker empfangenen Signals von 0 bis 100 % an.

2. Übertragungsqualität: (Link Quality:)

Gibt die Signalqualität bei der Kommunikation ohne Rauschen an (von 0 % bis 100 %.)

Wichtig

Ist der angegebene Wert niedrig, stellen Sie den Drucker n\u00e4her an das drahtlose Netzwerkger\u00e4t.

3. Erweiterte Messung... (Advanced Measurement...)

Klicken Sie auf diese Option, um die Verbindungsleistung zwischen dem Drucker und dem Zugriffspunkt zu prüfen. Führen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm aus, um den Status zu messen und anzuzeigen. Die Messung nimmt einige Minuten in Anspruch.

Wenn unter Verbindungsleistung zwischen Drucker und Zugriffspunkt: (Connection

performance between the printer and the access point:) S angezeigt wird, kann der Drucker mit dem Zugriffspunkt kommunizieren. Informieren Sie sich andernfalls in den angezeigten Kommentaren sowie in der Hilfe dazu, wie Sie den Status der Kommunikationsverbindung verbessern, und klicken Sie auf Neue Messung (Remeasurement).

- Überprüfen Sie, ob sich Drucker und Zugriffspunkt innerhalb der für drahtlose Verbindungen erforderlichen Reichweite befinden und ungehindert kommunizieren können.
- Überprüfen Sie, ob Drucker und Zugriffspunkt zu weit voneinander entfernt aufgestellt sind. Verringern Sie in diesem Fall den Abstand zwischen den Geräten (mindestens 50 m/164 Fuß).
- Stellen Sie sicher, dass sich zwischen Drucker und Zugriffspunkt keine Hindernisse befinden. Falls die Kommunikation zwischen verschiedenen Räumen oder Etagen erfolgt, nimmt die Verbindungsleistung in der Regel ab. Wählen Sie geeignete Räumlichkeiten, um derartige Probleme zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass in der Nähe von Drucker und Zugriffspunkt keine Quellen für Funkstörungen vorhanden sind.
 Möglicherweise wird für die drahtlose Verbindung dasselbe Frequenzband wie für Mikrowellenherde und andere Quellen für Funkstörungen verwendet. Drucker und Zugriffspunkt sollten möglichst nicht in der Nähe derartiger Störquellen aufgestellt werden.
- Überprüfen Sie, ob der Funkkanal des Zugriffspunkts und der eines anderen Zugriffspunkts in der Umgebung zu nah beieinander liegen.

Wenn der Funkkanal des Zugriffspunkts und der eines anderen Zugriffspunkts in unmittelbarer Umgebung zu nah beieinander liegen, wird die Verbindungsleistung u. U. instabil. Verwenden Sie einen Funkkanal, der keine Störungen mit anderen Zugriffspunkten verursacht.

- Überprüfen Sie, ob Drucker und Zugriffspunkt einander zugewandt sind.
 Die Verbindungsleistung kann von der Ausrichtung der drahtlosen Geräte abhängig sein.
 Drehen Sie den Zugriffspunkt und den Drucker in eine andere Richtung, um optimale Leistung zu erzielen.
- Überprüfen Sie, ob von anderen Computern nicht auf den Drucker zugegriffen wird.

Wenn ? im Messergebnis angezeigt wird, überprüfen Sie, ob von anderen Computern nicht auf den Drucker zugegriffen wird.

Wenn 😢 trotzdem weiterhin angezeigt wird, beenden Sie die Messung und starten das IJ Network Tool erneut, um die Messung von vorne zu beginnen.

Werden unter Netzwerkleistung insgesamt: (Overall Network Performance:) Meldungen angezeigt, positionieren Sie das Gerät und den Zugriffspunkt den Anweisungen entsprechend, um die Leistung zu verbessern.

Initialisieren der Netzwerkeinstellungen für das Gerät

>>>> Wichtig

- Beachten Sie, dass durch die Initialisierung alle Netzwerkeinstellungen am Gerät gelöscht werden und Druck- bzw. Scanvorgänge von einem Computer über das Netzwerk u. U. nicht mehr möglich sind. Richten Sie das Gerät mit der Installations-CD-ROM ein, um es über das Netzwerk zu verwenden.
- 1. Starten Sie das IJ Network Tool.
 - Starten des IJ Network Tool
- 2. Wählen Sie den Drucker unter Drucker: (Printers:) aus.
- 3. Wählen Sie im Menü Einstellungen (Settings) die Option Wartung (Maintenance) aus.

M	aintenance
etting Initialization	to the factory defaults, click [Initialize].
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	to the factory actuality, energy (included).
	Initialize

1. Initialisierung einstellen (Setting Initialization)

Initialisieren (Initialize)

Setzt alle Netzwerkeinstellungen des Druckers auf die Werkseinstellungen zurück.

4. Klicken Sie auf Initialisieren (Initialize).

Der Bildschirm **Initialisierung einstellen (Setting Initialization)** wird angezeigt. Klicken Sie auf **OK**, um die Netzwerkeinstellungen des Druckers zu initialisieren. Schalten Sie den Drucker während der Initialisierung nicht aus.

Klicken Sie auf **OK**, wenn die Initialisierung abgeschlossen ist.

Wenn die Initialisierung ausgeführt wird, während eine Verbindung über ein drahtloses LAN besteht, wird die Verbindung unterbrochen. Daher sollte die Einrichtung mithilfe der Installations-CD-ROM durchgeführt werden.

Nach dem Initialisieren der LAN-Einstellungen können Sie die Netzwerkeinstellungen des Druckers mit dem IJ Network Tool über eine USB-Verbindung ändern. Zum Ändern der Einstellungen mit dem Canon IJ Network Tool aktivieren Sie vorher das drahtlose LAN.

Anzeigen der geänderten Einstellungen

Der Bildschirm **Bestätigung (Confirmation)** wird angezeigt, wenn die Druckereinstellungen im Bildschirm **Konfiguration (Configuration)** geändert wurden. Wenn Sie im Bildschirm **Bestätigung (Confirmation)** auf **OK** klicken, wird der folgende Bildschirm zur Bestätigung der geänderten Einstellungen angezeigt.

settings:		
Admin Password	Use	
Admin Password	Set	- F

1. Einstellungen: (Settings:)

Eine Liste der im Bildschirm Konfiguration (Configuration) vorgenommenen Änderungen wird angezeigt.

Anhang zur Netzwerkkommunikation

- Verwenden des Kartensteckplatzes über ein Netzwerk
- Info zu technischen Begriffen
- Einschränkungen

Verwenden des Kartensteckplatzes über ein Netzwerk

Dieser Bildschirm ist auf dem verwendeten Drucker nicht verfügbar.

- Einrichten des Kartensteckplatzes als Netzlaufwerk
- Einschränkungen bei der Verwendung eines Kartensteckplatzes im Netzwerk

Einrichten des Kartensteckplatzes als Netzlaufwerk

Der Kartensteckplatz muss aktiviert sein, damit er im Netzwerk verwendet werden kann. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um den Kartensteckplatz als Netzlaufwerk zu aktivieren.

- 1. Setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz des Geräts ein.
- Pr
 üfen Sie den aktuellen Druckernamen.
 Sie finden den aktuellen Druckernamen auf der LCD-Anzeige des Druckers.
- 3. Klicken Sie im Finder auf das Menü Gehe zu (Go) und dann auf Mit Server verbinden (Connect to Server).
- 4. Geben Sie "smb://xxxxxxxx/canon_memory/" ein und klicken Sie anschließend auf Verbinden (Connect).

Wenn der aktuelle Druckername z. B. "123ABC000000" lautet, geben Sie "smb://123ABC000000/ canon_memory/" ein.

5. Vergewissern Sie sich, dass der Kartensteckplatz aktiviert ist.

Wurde der Kartensteckplatz aktiviert, wird auf dem Desktop folgendes Symbol angezeigt. (Wenn Sie Mac OS X v.10.6.8 verwenden, wird das Symbol im Menü **Gehe zu (Go)** des Finder im Fenster **Computer** angezeigt.)



Canon memory

>>>> Hinweis

- Unter Umständen wird der Authentifizierungsbildschirm angezeigt. In diesem Fall müssen Sie das Kennwort nicht eingeben.
- Wenn Sie den Kartensteckplatz nicht mithilfe der oben genannten Methode aktivieren können, geben Sie die IP-Adresse des Geräts anstelle des aktuellen Druckernamens ein und wiederholen den Vorgang. Beispiel: "smb://192.168.1.1/canon_memory/". Wenn Sie den Kartensteckplatz mit der IP-Adresse aktiviert haben, müssen Sie ihn bei jeder Änderung der IP-Adresse des Geräts erneut aktivieren.

Einschränkungen bei der Verwendung eines Kartensteckplatzes im Netzwerk

- Eine Speicherkarte, die sich in einem Kartensteckplatz innerhalb eines Netzwerks befindet, kann nicht beschrieben werden. Es ist nur möglich, die auf der Speicherkarte befindlichen Daten zu lesen.
- Der Kartensteckplatz kann von mehreren Computern genutzt werden, wenn das Gerät in ein Netzwerk eingebunden ist. Auf die Dateien auf einer Speicherkarte im Kartensteckplatz können mehrere Computer gleichzeitig zugreifen.
- Falls Ihr Computer einer Domäne hinzugefügt wurde, ist der Kartensteckplatz möglicherweise nicht als Netzlaufwerk aktiviert.
- Falls Sie eine Speicherkarte verwenden, auf der große Dateien oder viele Dateien gespeichert sind, wird ein hohes Maß an Kartenzugriff erzeugt. In diesem Fall ist die Verwendung der Speicherkarte nicht möglich oder langsam. Warten Sie, bis die **Zugriff (Access)**-Anzeige des Geräts leuchtet.

- Wenn Sie über das Netzwerk auf das Netzlaufwerk für den Kartensteckplatz zugreifen, werden Dateinamen, die aus höchstens acht Kleinbuchstaben (ohne Dateierweiterung) bestehen, möglicherweise in Großbuchstaben angezeigt.
 Ein Dateiname wie "abcdefg.doc" wird beispielsweise zu "ABCDEFG.DOC", während ein Name wie "AbcdeFG.doc" unverändert bleibt.
- Die Datei wurde nicht umbenannt, der Name wird lediglich in anderer Form angezeigt. • Deaktivieren Sie die Funktion, um Dateien von einem Computer auf eine Speicherkarte zu speichern,
- damit Dateien von einer Speicherkarte über ein Netzwerk gelesen werden können.

Info zu technischen Begriffen

In diesem Abschnitt werden die im Handbuch verwendeten technischen Begriffe erläutert.

- ⇒A
- ⇒B
- ⇒C
- ➡D
- ⇒F
- **⇒**1
- ⇒K
- ⇒L
- ➡M
- ⇒N
- ⇒P
- ⇒R
- ⇒S ⇒T

- ⇒w

A

Zugriffspunkt (Access Point)

Ein Drahtlostransceiver oder eine Basisstation, der/die Informationen von Drahtlos-Clients/dem Gerät empfängt und diese erneut rund sendet. In einem Infrastruktur-Netzwerk erforderlich.

Admin-Kennwort

Administrationskennwort im IJ Network Tool zur Beschränkung des Zugriffs für Netzwerkbenutzer. Muss eingegeben werden, um auf den Drucker zuzugreifen und die Druckereinstellungen zu ändern.

Wenn die Netzwerkeinstellungen des Druckers auf die Werkseinstellungen festgelegt sind, muss das Admin-Kennwort nicht eingegeben werden.

• AES

Eine Verschlüsselungsmethode Dies ist optional für WPA. Starker kryptografischer Algorithmus, der in US-amerikanischen Regierungsbehörden zur Datenverarbeitung angewendet wird.

AirPort Netzwerk (Infra)

Client-Computer- und Geräteeinrichtung, bei der jegliche drahtlose Kommunikation über einen Zugriffspunkt erfolgt.

Authentifizierungsmethode

Die Methode, die ein Zugriffspunkt verwendet, um einen Drucker über ein drahtloses LAN zu authentifizieren. Die Methoden sind kompatibel zueinander.

Wenn als Verschlüsselungsmethode WEP verwendet wird, kann als Authentifizierungsmethode Offenes System (Open System) oder Gemeinsamer Schlüssel (Shared Key) festgelegt werden.

Bei WPA/WPA2 lautet die Authentifizierungsmethode PSK.

Automatisch (Auto)

Der Drucker ändert seine Authentifizierungsmethode automatisch und passt sie an den Zugriffspunkt an.

Offenes System (Open System)

Bei dieser Authentifizierungsmethode wird der Kommunikationspartner ohne Verwendung des WEP-Schlüssels authentifiziert, selbst wenn **Kennwort verwenden (WEP) (Use Password (WEP))** ausgewählt ist.

 Gemeinsamer Schlüssel (Shared Key) Bei dieser Authentifizierungsmethode wird der Kommunikationspartner mithilfe des für die Verschlüsselung eingestellten WEP-Schlüssels authentifiziert.

В

• Bonjour

Ein Dienst, der in das Betriebssystem Mac OS X integriert ist und die verbindungsfähigen Geräte in einem Netzwerk automatisch erkennt.

С

• Kanal (Channel)

Frequenz-Channel zur drahtlosen Kommunikation. Im Infrastrukturmodus wird der Channel automatisch angepasst, damit diese Einstellung mit der des Zugriffspunkts übereinstimmt. Dieses Gerät unterstützt die Kanäle 1 bis 13. Beachten Sie, dass die Anzahl der Channels, die für Ihr WLAN verwendet werden kann, je nach Region oder Land variiert.

Computer-mit-Computer

Einstellung für Client-Computer und Gerät, bei der die drahtlose Kommunikation auf Peer-to-Peer-Basis erfolgt, d. h. alle Clients im selben SSID-/Netzwerk-Namen kommunizieren direkt miteinander. Kein Zugriffspunkt erforderlich. Dieses Gerät unterstützt keine Ad-hoc-Kommunikation.

D

DHCP-Serverfunktionen

Der Router oder der Zugriffspunkt weist automatisch eine IP-Adresse zu, wenn der Drucker oder der PC in einem Netzwerk gestartet wird.

DNS-Server

Ein Server, der Gerätenamen in IP-Adressen umwandelt. Geben Sie bei der manuellen Angabe von IP-Adressen sowohl die Adresse eines primären als auch eines sekundären Servers an.

F

• Firewall

Ein System, das illegale Zugriffe auf Computer im Netzwerk verhindert. Sie können die Firewallfunktion eines Breitbandrouters, die auf dem Computer installierte Sicherheitssoftware oder das Betriebssystem des Computers verwenden, um dies zu verhindern.

L

• IEEE 802.11b

Internationaler Standard für WLAN bei Verwendung des Frequenzbereichs 2,4 GHz mit einem Durchsatz von bis zu 11 MBit/s.

• IEEE 802.11g

Internationaler Standard für WLAN bei Verwendung des Frequenzbereichs 2,4 GHz mit einem Durchsatz von bis zu 54 MBit/s. Kompatibel mit 802.11b.

• IEEE 802.11n

Internationaler Standard für drahtloses LAN bei Verwendung der Frequenzbereiche 2,4 GHz und 5 GHz. Selbst wenn Sie zwei oder mehr Antennen verwenden oder eine höhere Übertragungsrate als zuvor erreichen, indem Sie mehrere Kommunikationskanäle gleichzeitig verwenden, kann die Übertragungsgeschwindigkeit vom angeschlossenen Gerät beeinflusst werden.

Bei einer maximalen Übertragungsrate von 600 Mbit/s ist es möglich, in einem Radius von ca. 12 m mit mehreren Computerterminals zu kommunizieren.

Kompatibel mit 802.11b und 802.11g.

IP-Adresse

Eine eindeutige Zahl mit vier durch Punkte getrennten Teilen. Jedes Netzwerkgerät, das mit dem Internet verbunden ist, besitzt eine IP-Adresse. Beispiel: 192.168.0.1

Eine IP-Adresse wird üblicherweise vom Zugriffspunkt oder einem DHCP-Server des Routers automatisch zugeordnet.

• IPv4/IPv6

Im Internet verwendete Internet-Protokolle. IPv4 verwendet 32-Bit-Adressen, IPv6 verwendet 128-Bit-Adressen.

Κ

Schlüsselformat (Key Format)

Wählen Sie als Kennwort (WEP)-Schlüsselformat entweder **ASCII** oder **Hex** aus. Das Zeichen, das für den WEP-Schlüssel verwendet wird, unterscheidet sich je nach gewählten Schlüsselformaten.

ASCII

Geben Sie eine Zeichenfolge mit 5 oder 13 Zeichen ein, die alphanumerische Zeichen und Unterstriche "_" enthalten darf. Groß-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Hex

Geben Sie eine Zeichenfolge mit 10 oder 26 Zeichen ein, die hexadezimale Zeichen (0 bis 9, A bis F und a bis f) enthalten kann.

Schlüssellänge (Key Length)

Länge des WEP-Schlüssels. Wählen Sie entweder 64 Bit oder 128 Bit. Bei einem längeren Schlüssel können Sie einen komplexeren WEP-Schlüssel festlegen.

L

• Übertragungsqualität (Link Quality)

Der Status der Verbindung zwischen Zugriffspunkt und dem Drucker ohne Rauschen (Störungen) wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben.

• LPR

Ein plattformunabhängiges Druckprotokoll, das in TCP/IP-Netzwerken verwendet wird. Bidirektionale Kommunikation wird nicht unterstützt.

Μ

MAC-Adresse (AirPort-ID)

Auch als physische Adresse bekannt. Ein eindeutiger und dauerhafter Hardware-Bezeichner, der den Netzwerkgeräten vom Hersteller zugewiesen wird. MAC-Adressen sind 48 Bit lang und werden als hexadezimale Zahl geschrieben, die durch Doppelpunkte unterteilt ist, d.h. 11:22:33:44:55:66.

Ν

Netzwerk (SSID)

Eindeutige Kennung für ein drahtloses LAN. Hierfür wird häufig ein Netzwerkname oder ein Zugriffspunktname verwendet.

Mit der SSID wird ein WLAN von einem anderen unterschieden, um Überschneidungen zu verhindern.

Der Drucker und alle Clients in einem drahtlosen LAN müssen dieselbe SSID verwenden, um miteinander kommunizieren zu können. Die SSID kann bis zu 32 Zeichen lang sein und besteht aus alphanumerischen Zeichen. Auf die SSID kann auch durch den Netzwerknamen verwiesen werden.

Ρ

Kennwort (WEP)/Kennwort (WEP-Schlüssel) (Password (WEP)/Password (WEP Key))

Eine von IEEE 802.11 verwendete Verschlüsselungsmethode. Freigegebener Sicherheitsschlüssel, der zur Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten verwendet wird, die über WLANs gesendet werden. Dieser Drucker unterstützt Schlüssellängen von 64 Bits oder 128 Bits, die Schlüsselformate ASCII-Code oder Hexadezimal und die Schlüsselnummern 1 bis 4.

• Leistung (Performance)

Gibt an, ob der Drucker verwendet werden kann.

Proxyserver

Ein Server, der einen an LAN angeschlossenen Computer mit dem Internet verbindet. Geben Sie bei der Verwendung eines Proxyservers die Adresse und die Portnummer des Proxyservers an.

• PSK

Eine von WPA/WPA2 angewendete Verschlüsselungsmethode.

R

Router

Ein Verteilergerät zur Verbindung mit einem anderen Netzwerk.

S

Signalstärke

Die Stärke des Signals vom Zugriffspunkt, das vom Drucker empfangen wird, wird mit einem Wert von 0 bis 100 % angegeben.

SSID

Eindeutige Kennung für ein drahtloses LAN. Hierfür wird häufig ein Netzwerkname oder ein Zugriffspunktname verwendet.

Mit der SSID wird ein WLAN von einem anderen unterschieden, um Überschneidungen zu verhindern.

Der Drucker und alle Clients in einem drahtlosen LAN müssen dieselbe SSID verwenden, um miteinander kommunizieren zu können. Die SSID kann bis zu 32 Zeichen lang sein und besteht aus alphanumerischen Zeichen. Auf die SSID kann auch durch den Netzwerknamen verwiesen werden.

Geschützter Modus (Stealth)

Im geschützten Modus wird ein Zugriffspunkt verborgen, indem seine SSID nicht gesendet wird. Der Client muss die für den Zugriffspunkt festgelegte SSID angeben, um eine Erkennung zu ermöglichen.

Der geschützte Modus wird als "geschlossenes Netzwerk" bezeichnet.

· Adresse der Subnetmask (Subnet Mask Address)

Die IP-Adresse hat zwei Komponenten, die Netzwerkadresse und die Hostadresse. Mit der Subnetzmaske wird die Subnetzmaskenadresse aus der IP-Adresse errechnet. Eine Subnetzmaske wird üblicherweise vom Zugriffspunkt oder einem DHCP-Server des Routers automatisch zugeordnet. Beispiel:

IP-Adresse: 192.168.127.123 Subnetmask: 255.255.255.0 Adresse der Subnetmask: 192.168.127.0

Т

• TCP/IP

Suite der Kommunikationsprotokolle, die zur Verbindung von Hosts mit dem Internet oder dem LAN verwendet wird. Dieses Protokoll ermöglicht die Kommunikation verschiedener Terminals untereinander.

• TKIP

Ein von WPA/WPA2 angewendetes Verschlüsselungsprotokoll.

U

• USB

Serielle Schnittstelle, die das Austauschen von Geräten während des Betriebs ermöglicht, d. h. Geräte können ein- und ausgesteckt werden, ohne das Gerät auszuschalten.

W

• WEP/WEP-Schlüssel

Eine von IEEE 802.11 verwendete Verschlüsselungsmethode. Freigegebener Sicherheitsschlüssel, der zur Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten verwendet wird, die über WLANs gesendet werden. Dieser Drucker unterstützt Schlüssellängen von 64 Bits oder 128 Bits, die Schlüsselformate ASCII-Code oder Hexadezimal und die Schlüsselnummern 1 bis 4.

• Wi-Fi

Internationaler Verband, der die Interoperabilität von WLAN-Produkten basierend auf der Spezifikation IEEE 802.11 zertifiziert.

Dieses Gerät ist ein von Wi-Fi autorisiertes Produkt.

• WLAN

Ein Netzwerk, zu dem die Verbindung anstelle von physischen Kabeln über eine Drahtlostechnologie wie Wi-Fi hergestellt wird.

• WPA

Sicherheitsframework, das von der Wi-Fi Alliance im Oktober 2002 angekündigt wurde. Die Sicherheit ist höher als bei der Verwendung von WEP.

Authentifizierung

WPA definiert die folgenden Authentifizierungsmethoden: "Persönlicher WPA" (WPA Personal) kann ohne Authentifizierungsserver verwendet werden; für "Firmenweiter WPA" (WPA Enterprise) ist ein Authentifizierungsserver erforderlich.

Dieses Gerät unterstützt "Persönlicher WPA".

Passphrase

Dieser verschlüsselte Schlüssel wird zur Authentifizierung des persönlichen WPA verwendet. Die Passphrase ist eine Zeichenfolge mit 8 bis 63 alphanumerischen Zeichen oder einem hexadezimalen Wert mit 64 Stellen.

• WPA2

Sicherheitsframework, das von der Wi-Fi Alliance im September 2004 als neue Version von WPA veröffentlicht wurde. Bietet mit dem erweiterten Verschlüsselungsstandard (AES) einen besseren Verschlüsselungsmechanismus.

· Authentifizierung

WPA2 definiert die folgenden Authentifizierungsmethoden: "Persönlicher WPA2" (WPA2 Personal) kann ohne Authentifizierungsserver verwendet werden; für "Firmenweiter WPA2" (WPA2 Enterprise) ist ein Authentifizierungsserver erforderlich. Dieses Gerät unterstützt "Persönlicher WPA2".

Passphrase

Dieser verschlüsselte Schlüssel wird zur Authentifizierung des persönlichen WPA2 verwendet. Die Passphrase ist eine Zeichenfolge mit 8 bis 63 alphanumerischen Zeichen oder einem hexadezimalen Wert mit 64 Stellen.

• WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS ist ein Standard zur einfachen und sicheren Einrichtung eines drahtlosen Netzwerks.

Es gibt 2 grundsätzliche Methoden, die bei Wi-Fi Protected Setup verwendet werden:

PIN-Eingabe: eine verbindliche Einrichtungsmethode für alle WPS-zertifizierten Geräte.

Konfiguration durch Tastendruck (Push button configuration; PBC): eine physische Hardware-Taste oder eine simulierte Software-Schaltfläche.

Einschränkungen

Falls Sie einen Drucker über das drahtlose LAN verwenden, erkennt der Drucker möglicherweise drahtlose Systeme in der Nähe. Aus diesem Grund sollten Sie dem Zugriffspunkt einen Netzwerkschlüssel (WEP, WPA oder WPA2) zuweisen, um die drahtlose Übertragung zu verschlüsseln. Für eine drahtlose Kommunikation mit einem Produkt, das den Wi-Fi-Standard nicht erfüllt, kann keine Garantie übernommen werden.

Verbindungen mit zu vielen Computern wirken sich auf die Leistung des Druckers aus, wie z. B. auf die Druckgeschwindigkeit.

Tipps für eine optimale Druckqualität

- Hilfreiche Informationen zu Tinte
- Die wichtigsten Schritte zum erfolgreichen Drucken
- Denken Sie daran, nach dem Einlegen des Papiers die Einstellungen für das Papier festzulegen
- Abbrechen eines Druckauftrags
- Wichtige Voraussetzungen für konstante Druckqualität
- Vorsichtsmaßnahmen beim Transport des Geräts

Hilfreiche Informationen zu Tinte

Wie wird Tinte für andere Vorgänge als das Drucken verwendet?

Tinte kann auch für andere Vorgänge als das Drucken verwendet werden.

Wenn Sie den Canon-Drucker nach der Installation der im Lieferumfang enthaltenen Tintenpatronen zum ersten Mal verwenden, verbraucht der Drucker zur Druckvorbereitung eine geringe Menge Tinte, da die Druckkopfdüsen mit Tinte gefüllt werden. Aus diesem Grund ist die Anzahl der Seiten, die mit den ersten Tintenpatronen bedruckt werden kann, geringer als bei den folgenden Tintenpatronen.

Die in den Broschüren und auf den Websites beschriebenen Druckkosten basieren nicht auf den Verbrauchsdaten der ersten Tintenpatrone, sondern auf denen der folgenden Tintenpatrone.

Gelegentlich wird Tinte zur Aufrechterhaltung der optimalen Druckqualität verbraucht.

Zur Aufrechterhaltung der Druckerleistung führt der Canon-Drucker je nach Zustand automatisch die erforderlichen Reinigungsvorgänge durch. Bei der Durchführung der Reinigung verbraucht der Drucker eine geringe Menge Tinte. In diesem Fall werden möglicherweise alle Farbtinten verwendet. **[Reinigungsfunktion]**

Die Reinigungsfunktion hilft dem Drucker dabei, Luftblasen bzw. Tinte aus den Düsen zu saugen und verhindert somit eine Verschlechterung der Druckqualität oder das Verstopfen der Düsen.

Wird für den Schwarzweiß-Druck auch Farbtinte benötigt?

Abhängig vom Typ des Druckpapiers und den Einstellungen des Druckertreibers kann auch beim Schwarzweiß-Druck andere Tinte als schwarze Tinte verwendet werden. Daher kann auch für den Schwarzweiß-Druck farbige Tinte verbraucht werden.

Warum verfügt das Gerät über zwei Tintenpatronen für schwarze Tinte?

Es gibt zwei Arten schwarzer Tinte im Gerät: Farbstofftinte (BK) und Pigmenttinte (PGBK). Die Farbstofftinte wird hauptsächlich zum Drucken von Fotos, Illustrationen usw., die Pigmenttinte hauptsächlich zum Drucken textbasierter Dokumente verwendet. Die beiden dienen jeweils verschiedenen Zwecken; wenn also eine davon aufgebraucht ist, wird statt dessen nicht die andere verwendet. Wenn eine aufgebraucht ist, ist ein Austausch der Tintenpatrone erforderlich.

Abhängig vom Typ des Druckpapiers und den Einstellungen des Druckertreibers werden diese beiden Tinten automatisch verwendet. Sie können die Verwendung dieser Tinten nicht selbst ändern.

Die Anzeige für Tintenbehälter informiert Sie, wenn die Tinte zur Neige geht

Das Innere von Tintenpatronen besteht aus (A) dem Teil, in dem Tinte aufbewahrt wird, und (B) dem Schwamm mit aufgesaugter Tinte.



Wenn die Tinte in (A) fast aufgebraucht ist, blinkt die Anzeige für Tintenbehälter langsam, um Sie zu informieren, dass die Tinte zur Neige geht.

Wenn dann die Tinte in **(B)** aufgebraucht ist, blinkt die Anzeige für Tintenbehälter schnell, um Sie zu informieren, dass die Tintenpatrone ausgetauscht werden muss.

Uberprüfen des Tintenstatus über die Anzeigen für Tintenbehälter

Die wichtigsten Schritte zum erfolgreichen Drucken

Überprüfen Sie vor Beginn des Druckvorgangs den Zustand des Geräts!

Ist der Druckkopf funktionsfähig?

Wenn die Düsen des Druckkopfs verstopft sind, wird der Ausdruck blass und Papier verschwendet. Überprüfen Sie den Druckkopf, indem Sie das Düsentestmuster drucken. Wartungsverfahren

Ist das Innere des Geräts durch Tinte verschmiert?

Nach umfangreichen Druckaufträgen oder randlosem Druck kann der Papierweg mit Tinte verschmiert sein. Führen Sie eine Reinigung des Geräteinneren (Bodenplattenreinigung) durch. ➡ Reinigen des Geräteinneren (Bodenplattenreinigung)

Kontrollieren Sie, ob das Papier richtig eingelegt ist!

Ist das Papier in der korrekten Ausrichtung eingelegt?

Legen Sie Papier MIT DER ZU BEDRUCKENDEN SEITE NACH UNTEN in eine Kassette ein. Einlegen von Papier



- (B) Kassette (unten)
- Ist das Papier gewellt?

Gewelltes Papier kann zu einem Papierstau führen. Glätten Sie gewelltes Papier, und legen Sie es dann wieder ein.

"Legen Sie das Papier nach dem Glätten ein." unter Papier ist verschmutzt/Bedruckte Oberfläche ist verkratzt

Denken Sie daran, nach dem Einlegen des Papiers die Einstellungen für das Papier festzulegen

Falls das eingelegte Papier nicht der Einstellung für den Medientyp entspricht, fällt das Druckergebnis unter Umständen nicht zufrieden stellend aus. Wählen Sie nach dem Einlegen des Papiers die geeignete Medientypeinstellung für das eingelegte Papier aus.

Druckergebnisse sind nicht zufrieden stellend

Es gibt verschiedene Papierarten: Papier mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung für das Drucken von Fotos mit optimaler Qualität ebenso wie Papier für den Druck alltäglicher Dokumente. Jeder Medientyp verfügt über bestimmte Voreinstellungen, beispielsweise zu Tintenverbrauch und -auftrag, Abstand von den Düsen usw., so dass beim Bedrucken des jeweiligen Medientyps eine optimale Bildqualität gewährleistet ist.

Auf diese Weise werden bei der Auswahl des jeweiligen Medientyps automatisch die Einstellungen verwendet, die für den eingelegten Medientyp am besten geeignet sind.

Abbrechen eines Druckauftrags

Verwenden Sie niemals die Taste EIN (ON)!

Wenn Sie während der Ausführung eines Druckauftrags die Taste **EIN (ON)** drücken, können die vom Computer weiterhin an das Gerät gesendeten Daten dazu führen, dass nach dem Wiedereinschalten kein Drucken mehr möglich ist.

Drücken Sie zum Abbrechen des Druckvorgangs die Taste Stopp (Stop).

Wichtige Voraussetzungen für konstante Druckqualität

Um jederzeit eine optimale Druckqualität sicherzustellen, müssen Sie verhindern, dass der Druckkopf eintrocknet und die Düsen verstopfen. Beachten Sie immer die folgenden Regeln für optimale Druckqualität.

Trennen Sie das Gerät erst von der Stromversorgung, nachdem es ausgeschaltet wurde!

Beim Drücken der Taste **EIN (ON)** zum Ausschalten des Geräts wird der Druckkopf automatisch abgedeckt, um die Düsen vor dem Eintrocknen zu schützen. Wenn Sie den Netzstecker ziehen, bevor alle Anzeigen auf dem Bedienfeld erloschen sind, wird der Druckkopf nicht ordnungsgemäß abgedeckt, und es besteht die Gefahr, dass der Druckkopf eintrocknet und die Düsen verstopfen.

Vergewissern Sie sich, dass keine der Anzeigen auf dem Bedienfeld leuchtet, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Hinweis zum Abziehen des Netzkabels

>>>> Wichtig

Wenn der Netzstecker des Geräts gezogen wird, werden die Einstellungen für Datum und Uhrzeit zurückgesetzt und alle im Speicher des Geräts hinterlegten Dokumente gehen verloren. Senden oder drucken Sie deshalb benötigte Dokumente, oder speichern Sie die Daten auf einem USB-Flashlaufwerk, bevor Sie den Netzstecker ziehen.

Drucken Sie von Zeit zu Zeit!

Ebenso wie die Spitze eines Filzstifts trotz Abdeckkappe austrocknen und unbenutzbar werden kann, wenn der Stift längere Zeit nicht benutzt wird, ist es auch möglich, dass der Druckkopf eintrocknet oder die Düsen durch getrocknete Tinte verstopfen, wenn das Gerät selten in Gebrauch ist. Wir empfehlen, das Gerät mindestens einmal im Monat zu benutzen.

>>>> Hinweis

Bei manchen Papierarten kann die Tinte verschwimmen, wenn Sie den Ausdruck mit einem Textoder Kaltflächenmarker bearbeiten, oder verwischen, wenn Wasser oder Schweiß auf den Ausdruck gelangt.

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport des Geräts

Beim Transportieren des Geräts sollte Folgendes beachtet werden.

>>>> Wichtig

Einsenden des Geräts zur Reparatur

- Verpacken Sie das Gerät f
 ür den sicheren Transport mit nach unten weisendem Boden und ausreichend Schutzmaterial in einem stabilen Karton.
- Lassen Sie Druckkopf und Tintenpatrone im Gerät, und drücken Sie die Taste EIN (ON), um das Gerät auszuschalten. Auf diese Weise wird der Druckkopf im Gerät automatisch abgedeckt und vor dem Eintrocknen geschützt.
- Nach dem Verpacken darf der Karton mit dem Gerät weder gekippt noch auf den Kopf oder auf die Seite gestellt werden. Andernfalls könnte während des Transports Tinte austreten und das Gerät beschädigt werden.
- Wenn der Transport des Geräts über eine Spedition erfolgt, beschriften Sie den Karton mit "OBEN", damit das Gerät mit nach unten weisendem Boden transportiert wird. Beschriften Sie den Karton ebenfalls mit "VORSICHT, ZERBRECHLICH".



- 1. Schalten Sie das Gerät aus.
- 2. Überprüfen Sie, ob alle Anzeigen am Bedienfeld erloschen sind, bevor Sie das Gerät von der Stromversorgung trennen.

Hinweis zum Abziehen des Netzkabels

>>>> Wichtig

Ziehen Sie keine Kabel vom Gerät ab, während Anzeigen am Bedienfeld leuchten oder blinken, da dies zu Fehlfunktionen oder einer Beschädigung des Geräts führen kann, wodurch mit dem Gerät unter Umständen keine Druckvorgänge mehr ausgeführt werden können.

3. Schieben Sie die Papierausgabestütze hinein, und schließen Sie das Papierausgabefach vorsichtig.

Die Verlängerung des Ausgabefachs wird automatisch eingeklappt, wenn das Papierausgabefach geschlossen wird.

- **4.** Ziehen Sie erst das Druckerkabel aus dem Computer und dem Gerät und dann das Netzkabel aus dem Gerät.
- **5.** Sichern Sie alle Abdeckungen des Geräts mit Klebeband, damit sie sich während des Transports nicht öffnen. Verpacken Sie das Gerät anschließend in einem Plastikbeutel.
- 6. Polstern Sie das Gerät mit Schutzmaterial, wenn Sie das Gerät im Karton verpacken.

Rechtlich zulässige Verwendung dieses Produkts und Nutzungsrechte von Bildern

Das Kopieren, Scannen, Drucken oder Verwenden von Reproduktionen der im Folgenden aufgeführten Dokumente kann illegal sein. Die hier aufgeführte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lassen Sie sich im Zweifelsfall

Die hier aufgeführte Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Lassen Sie sich im Zweifelsfall rechtlich beraten.

- Banknoten
- Zahlungsanweisungen
- Einlagenzertifikate
- Briefmarken (entwertet oder postfrisch)
- Ausweispapiere
- Musterungs- und Einberufungsbescheide
- Behördenschecks und -wechsel
- Fahrzeugpapiere
- Reiseschecks
- Essensmarken
- Reisepässe
- Aufenthaltsgenehmigungen
- Steuer- und Gebührenmarken (entwertet oder nicht)
- Anleihescheine und andere Schuldverschreibungen
- Aktienzertifikate
- Urheberrechtlich geschützte Werke/Kunstwerke (sofern keine Erlaubnis des Rechteinhabers vorliegt)
Technische Daten

Allgemeine technische Daten

Druckauflösung (dpi)	9600* (horizontal) x 2400 (vertikal) * Tintentropfen können mit einem minimalen Abstand von		
	1/9600 Zoll aufgetragen werden.		
	USB-Anschluss:		
	Hi-Speed USB *1		
	Anschluss für USB-Flashlaufwerk:		
	Bluetooth v2.0 (Option) *2*3		
	USB-Flashlaufwerk		
	LAN-Anschluss:		
	LAN: 100BASE-TX/10BASE-T		
Schnittstelle	WLAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *4		
	*1 Der Computer muss dem Hi-Speed USB-Standard entsprechen. Die Hi-Speed USB-Schnittstelle ist vollständig kompatibel mit USB 1.1, sodass auch eine Verbindung über USB 1.1 möglich ist. *2 Maximale Geschwindigkeit: 1,44 MBit/s		
	*4 Einrichtung möglich über Standardeinrichtung, WPS (Wi-Fi Protected Setup) oder WCN (Windows Connect Now).		
	203.2 mm / 8 Zoll		
Druckbreite	(für randlosen Druck: 216 mm / 8,5 Zoll)		
Betriebsbedingungen	Temperatur: 5 bis 35 °C (41 bis 95 °F) Luftfeuchtigkeit: 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)		
	Temperatur: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)		
Lagerbedingungen	Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)		
Stromversorgung	100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz		
	Drucken (Kopieren): ca. 17 W		
	Standby (Minimum): ca. 1,0 W *1*2		
Stromverbrauch	AUS: ca. 0,4 W *1		
	*1 USB-Verbindung mit PC		
	*2 Die Wartezeit für das Standby kann nicht geändert werden.		
	ca. 491 (B) x 396 (T) x 231 (H) mm		
Außenabmessungen	ca. 19,4 (B) x 15,6 (T) x 9,1 (H) Zoll		
	* Mit geschlossenem Papierausgabefach.		
	(2, 11.7 kg)		
Gewicht	* Mit eingesetztem Druckkopf und eingesetzten Tintenpatronen.		
Druckkopf/Tinte Insgesamt 5120 Düsen (PgBK 1024 Düsen, Y/DyeBK jewei 512 Düsen, C/M jeweils 1536 Düsen)			
	Format A4 oder Letter: Max. 35 Blatt (Papier mit 75 g /m ² / 20 lb), bis zu einer Höhe von 5 mm / 0,20 Zoll		
ADF-Funktion	Format Legal: Max. 30 Blatt (Papier mit 75 g /m ² / 20 lb), bis zu einer Höhe von 4 mm / 0,16 Zoll Andere Formate: 1 Blatt		

Technische Daten für Kopiervorgänge

Mehrfachkopie	max. 99 Seiten
Intensitätseinstellung	9 Positionen, Autom. Intensität (Kopie mit automatischer Belichtung)

١	/erc	ıröß	erur	nαΛ	/erk	lein	eru	na
	1015	ji 013	erui	''y/ '	CIK	ICIII	ciu	пy

Technische Daten für Scanvorgänge

Scanner-Treiber	TWAIN 1.9-Spezifikation/WIA (für Windows 8/Windows 7/Windows Vista/Windows XP)		
Maximales Scanformat	Auflagefläche: A4/Letter, 216 x 297 mm / 8,5 x 11,7 Zoll ADF: A4/Letter/Legal, 216 x 356 mm / 8,5 x 14,0 Zoll		
Scanauflösung	 Max. optische Auflösung (horizontal x vertikal): 2400 x 4800 dpi *1 Max. interpolierte Auflösung: 19200 x 19200 dpi *2 *1 Die optische Auflösung steht für die maximale Abtastrate nach ISO 14473. *2 Das Erhöhen der Scanauflösung führt zu einer Reduzierung des maximal möglichen Scanbereichs. 		
Gradation (Eingabe/Ausgabe)	Grau: 16 Bit/8 Bit Farbe: 48 Bit/24 Bit (RGB jeweils 16 Bit/8 Bit)		

Technische Daten für Faxvorgänge

Geeignete Leitung	Öffentliches Telefonnetz (Public Switched Telephone Network, PSTN)		
Kommunikationsmodus	Super G3, G3		
Datenkomprimierungssystem	Schwarzweiß: MH, MR, MMR Farbe: JPEG		
Modemgeschwindigkeit	max. 33,6 KBit/s (Automatische Rückwurffunktion)		
Übertragungsgeschwindigkeit	Schwarzweiß: ca. 3 Sekunden/Seite bei 33,6 KBit/s (Basierend auf ITU-T No.1 Chart bei technischen Daten für die USA und Canon FAX Standard Chart Nr.1 bei anderen, beide im Standardmodus.) Farbe: ca. 1 Minute/Seite bei 33,6 KBit/s (Basierend auf Canon FARBFAX-TESTSEITE.)		
Farbverlauf	Schwarzweiß: 256 Stufen Farbe: 24-Bit-Farbe (RGB, jeweils 8 Bit)		
Dichteanpassung	3 Stufen		
Speicher	Übertragung/Empfang: ca. 250 Seiten (Basierend auf ITU-T No.1 Chart bei technischen Daten für die USA und Canon FAX Standard Chart Nr.1 bei anderen, beide im Standardmodus.)		
Faxauflösung	Schwarzweiß Standard: 8 pels/mm x 3,85 Zeilen/mm (203 pels/ Zoll x 98 Zeilen/Zoll) Schwarzweiß Fein, Foto: 8 pels/mm x 7,70 Zeilen/mm (203 pels/ Zoll x 196 Zeilen/Zoll) Schwarzweiß Extrafein: 300 x 300 dpi Farbe: 200 x 200 dpi		
Wahlvorgang	Automatische Wahl - Code-Kurzwahl (max. 100 Nummern) - Gruppenwahl (max. 99 Nummern) Normale Wahl (über Zifferntasten) Automatische Wahlwiederholung Manuelle Wahlwiederholung (mit der Taste Wahlwiederholung/ Pause: max. 10 Nummern)		
Sonstiges	Aktivitätenbericht (nach jeweils 20 Übertragungen) Sequentielles Rundsenden (max. 101 Nummern)		

Technische Daten für das Netzwerk

	TCP/IP			
LAN Unt (10 Übo zwi	Unterstützte Standards: IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Übertragungsgeschwindigkeit: automatische Umschaltung zwischen 10 und 100 MBit/s			
WLAN Und Fre Kan * Fr nac Übe IEE IEE * Di Übe Net Übe Rei * Ef räu Sic WE WP WP WP WP WP WP Sta WP WP	<pre>htterstützte Standards: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b equenzbandbreite: 2,4 GHz mal: 1-11 oder 1-13 requenzbandbreite und verfügbare Kanäle unterscheiden sich je ch Land oder Region. http://www.energion.net/ieee/figbare</pre>			

Mindestsystemanforderungen Entspricht bei höheren Werten den Voraussetzungen für das Betriebssystem.

Windows

	Windows 8
	Windows 7, Windows 7 SP1
	Windows Vista SP1, Vista SP2
Betriebssystem	Windows XP SP3 (nur 32-Bit)
	Weitere Informationen zum Betrieb mit Windows RT finden Sie auf der Website von Canon.
Browser	Internet Explorer 8 oder höher
Verfügbarer Festplattenspeicher	3 GB Hinweis: Für die Installation der im Lieferumfang enthaltenen Software. Der erforderliche Festplattenspeicher kann sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.
CD-ROM-Laufwerk	Erforderlich
Monitor	XGA 1024 x 768

Mac OS

Betriebssystem	Mac OS X v10.6.8 oder höher

Browser	Safari 5 oder höher
Verfügbarer Festplattenspeicher	1,5 GB Hinweis: Für die Installation der im Lieferumfang enthaltenen Software. Der erforderliche Festplattenspeicher kann sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.
CD-ROM-Laufwerk	Erforderlich
Monitor	XGA 1024 x 768

Funktion zum mobilen Drucken

Apple AirPrint	
Google Cloud Print	

- Windows: Der Betrieb kann nur auf einem Computer mit vorinstalliertem Windows 8, Windows 7, Windows Vista oder Windows XP garantiert werden.
- Windows: Internet Explorer 7, 8 oder 9 ist f
 ür die Installation von Easy-WebPrint EX erforderlich. Easy-WebPrint EX f
 ür Internet Explorer 9 kann von der Canon-Website heruntergeladen werden.
- Windows: Einige Funktionen für Windows Media Center sind möglicherweise nicht verfügbar.
- Windows: .NET Framework 4 oder 4.5 muss zur Verwendung der Windows-Software installiert sein.
- Windows: XPS Essentials Pack ist für das Drucken unter Windows XP erforderlich.
- Mac OS: Die Festplatte muss als Mac OS Extended (Journaled) oder Mac OS Extended formatiert sein.
- Mac OS: Für Mac OS ist eine Internetverbindung während der Softwareinstallation erforderlich.
- Windows: Der TWAIN-Treiber (ScanGear) basiert auf der TWAIN 1.9-Spezifikation und erfordert den mit dem Betriebssystem gelieferten Datenquellen-Manager.

Die Angaben können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.