

PIXMA MG5500 series Installatiehandleiding

Installatiehandleiding

In deze handleiding leest u hoe u een netwerkverbinding voor de printer instelt.

Netwerkverbinding

Draadloze verbinding

De verbinding voorbereiden De printer instellen De configuratieprocedure selecteren De methode drukknop Standaardinstellingen WPS Andere instellingen (Geavanc.instellingen) Uitschakelen WEP WPA/WPA2

Tekens invoeren

Problemen oplossen

Netwerkverbinding

Draadloze verbinding

1 De verbinding voorbereiden

Voordat u begint met het instellen van een draadloze verbinding

1. Zorg dat de printer is ingeschakeld.

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, brandt het (witte) AAN/UIT (POWER)-lampje (A).



Opmerkingen over draadloze verbinding

 Zorg dat de computer is verbonden met het toegangspunt (A) (of de draadloze netwerkrouter) waarmee u de printer wilt verbinden. Voor meer informatie over het controleren van de instellingen raadpleegt u de handleiding van de router of neemt u contact op met de fabrikant ervan.



- De configuratie, routerfuncties, instellingsprocedures en beveiligingsinstellingen van het netwerkapparaat hangen af van uw besturingssysteem. Raadpleeg de handleiding van het netwerkapparaat voor meer informatie of neem contact op met de fabrikant.
- Controleer of het apparaat IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g of IEEE802.11b ondersteunt.
- Als het apparaat is ingesteld op de modus 'Alleen IEEE802.11n', kan WEP of TKIP niet worden gebruikt als beveiligingsprotocol. Wijzig het beveiligingsprotocol voor het apparaat in een ander protocol dan WEP of TKIP, of selecteer een andere instelling dan 'Alleen IEEE802.11n.'
- Als u het apparaat op kantoor gebruikt, vraagt u de netwerkbeheerder om deze informatie.
- Wees extra waakzaam als u verbinding maakt met een netwerk waarop geen beveiligingsmaatregelen zijn getroffen, aangezien u het risico loopt gegevens, zoals uw persoonlijke gegevens, aan derden openbaar te maken.

2 De printer instellen

1. Druk op de knop HOME (A) op de printer.



2. Gebruik de knop ▲ of ▼ (A) om het pictogram WLAN weer te geven.



- 3. Druk op de linker Functie (Function)-knop (B).
- 4. Selecteer Instellingen draadloos LAN (Wireless LAN setup) en druk daarna op de knop OK.

Het (blauwe) Wi-Fi-lampje (C) brandt wanneer de draadloze verbinding is ingeschakeld.

3 De configuratieprocedure selecteren

De printer zoekt automatisch naar compatibele toegangspunten.

* Als het scherm Methode drukknop wordt weergegeven op de printer

Als u niet zeker weet of uw toegangspunt of router deze technologie ondersteunt, drukt u op de knop Stoppen (Stop).

Ga naar het scherm voor standaardinstellingen.



De methode drukknop \rightarrow **(4**-A

	Wireless LAN setup	
•	Standard setup	
	WPS	
_	WPS Other setup	

Selecteer uit de volgende opties de meest geschikte verbindingsmethode.

- Standaardinstellingen → ④-B Maak verbinding met het toegangspunt door het netwerkwachtwoord op te geven
- WPS → ④-C
 Maak verbinding met een met WPS-compatibel toegangspunt
- Andere instellingen (Geavanc.instellingen) → ④-D
 Maak verbinding met het netwerk door de instellingen van het toegangspunt rechtstreeks in te voeren op de printer

Als u het WEP-sleutelnummer 2, 3 of 4 gebruikt, selecteert u 'Geavanc.instellingen'.

O-A De methode drukknop

4 Verbinding via WPS

1. Houd de WPS-knop op het toegangspunt ingedrukt. Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie over het drukken op de WPS-knop.



- Druk binnen twee minuten op de knop OK op de printer. Het (blauwe) Wi-Fi-lampje van de printer knippert terwijl er wordt gezocht naar een toegangspunt of wanneer hiermee verbinding wordt gemaakt.
- 3. Wanneer het linkerscherm verschijnt, drukt u op de knop OK.



O-B Standaardinstellingen

Overbinding via Standaardinstellingen

1. Selecteer Standaardinstellingen (Standard setup).



- 2. Druk op de knop OK.
- 3. Selecteer uw toegangspunt en druk op de knop OK.



4. Een van de onderstaande schermen wordt weergegeven op de printer.



- 5. Druk op de knop OK.
- 6. Voer het netwerkwachtwoord (WEP-sleutel of wachtwoordzin) in. De invoer van tekens is hoofdlettergevoelig.



- 7. Druk op de linker Functie (Function)-knop.
- 8. Controleer of het netwerkwachtwoord juist is. De invoer van tekens is hoofdlettergevoelig.

Enter WEP key
5-26 characters OK Enter/edit
End setup

- 9. Druk op de linker Functie (Function)-knop.
- 10. Wanneer het linkerscherm verschijnt, drukt u op de knop OK.



O-C WPS

Overbinding via WPS

1. Selecteer WPS.



- 2. Druk op de knop OK.
- 3. Selecteer Methode drukknop (Push button method).



- 4. Druk op de knop OK.
- 5. Druk op de knop OK.



6. Houd de WPS-knop op het toegangspunt ingedrukt.

Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie over het drukken op de WPS-knop.



- Druk binnen twee minuten op de knop OK op de printer. Het (blauwe) Wi-Fi-lampje van de printer knippert terwijl er wordt gezocht naar een toegangspunt of wanneer hiermee verbinding wordt gemaakt.
- 8. Wanneer het linkerscherm verschijnt, drukt u op de knop OK.



O-D Andere instellingen (Geavanc.instellingen)

Verbinding via Geavanc.instellingen

1. Selecteer Andere instellingen (Other setup).



- 2. Druk op de knop OK.
- 3. Selecteer Geavanc.instellingen (Advanced setup).



- 4. Druk op de knop OK.
- 5. Selecteer uw toegangspunt en druk op de knop OK.



6. Selecteer het beveiligingsprotocol dat wordt gebruikt door het toegangspunt en druk op de knop OK.



Uitschakelen

7. Wanneer het linkerscherm verschijnt, drukt u op de knop OK.





7. Selecteer het WEP-sleutelnummer dat u wilt gebruiken.



8. Druk op de knop OK.

9. Druk op de knop OK.



- 10.Voer de WEP-sleutel in.
 - De invoer van tekens is hoofdlettergevoelig.



- 11. Druk op de linker Functie (Function)-knop.
- 12.Controleer of de WEP-sleutel juist is.



13.Druk op de linker Functie (Function)-knop.

14. Wanneer het linkerscherm verschijnt, drukt u op de knop OK.





7. Druk op de knop OK.



- 8. Voer de wachtwoordzin in.
 - De invoer van tekens is hoofdlettergevoelig.



- 9. Druk op de linker Functie (Function)-knop.
- 10.Controleer of de wachtwoordzin juist is.



- 11. Druk op de linker Functie (Function)-knop.
- 12. Wanneer het linkerscherm verschijnt, drukt u op de knop OK.



Tekens invoeren

U kunt de tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op de printer. Volg de onderstaande procedure.



1. U kunt de tekens invoeren wanneer het toetsenbord wordt weergegeven op het LCD-scherm van de printer.

De wachtwoordinvoer is hoofdlettergevoelig. Druk daarom zo nodig op de middelste Functie (Function)-knop (A) om te schakelen tussen kleine letters, hoofdletters en numerieke tekens.

- Gebruik de knoppen ▲ ▼ ◀ ▶ (B) om een teken op het toetsenbord te selecteren en druk op de knop OK om het teken te selecteren en naar het volgende teken te gaan.
- 3. Herhaal stap 1 en 2 om de overige tekens in te voeren.

Problemen oplossen

Standaardinstellingen

Het doeltoegangspunt wordt niet gedetecteerd

- Is het netwerkapparaat (zoals een router) ingeschakeld? Als het netwerkapparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en weer in.
- · Controleer de naam van het toegangspunt/netwerk en het netwerkwachtwoord van het toegangspunt of de router.
- · Zijn de computer en het netwerkapparaat geconfigureerd?
- · Zijn het toegangspunt en de printer geïnstalleerd in een open ruimte waarin draadloze communicatie mogelijk is?
- Werkt het toegangspunt met IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g of IEEE802.11b?

Nadat u bovenstaande punten hebt gecontroleerd, drukt u op de linker Functie (Function)-knop (A) op de printer om nogmaals naar het toegangspunt te zoeken.



Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn. Zie ook de volgende gedeelten:

- Als SSID uitzenden (verbinding via 'ANY' SSID, enzovoort) is uitgeschakeld of de stealth-modus is ingeschakeld op het toegangspunt, schakelt u SSID uitzenden (verbinding via 'ANY' SSID, enzovoort) in of schakelt u de stealthmodus uit, en drukt u nogmaals op de Functie (Function)-knop op de printer om nogmaals naar het toegangspunt te zoeken.
- Selecteer Geef rechtstreeks de naam van het toegangspunt op (Directly enter the access point name) in het scherm Toegangspunt selecteren (Select access point). Instellingen van de draadloze verbinding van het toegangspunt kunnen rechtstreeks op de printer worden ingevoerd.
- Als 'WPA/WPA2 Enterprise' is ingesteld als beveiligingsprotocol (coderingsstandaard) op het toegangspunt, wijzigt u het beveiligingsprotocol (coderingsstandaard) en stelt u de draadloze verbinding opnieuw in. 'WPA/WPA2 Enterprise' wordt op deze printer niet ondersteund.
- Voor informatie over het wijzigen van het beveiligingsprotocol (coderingsstandaard) van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Er zijn meerdere toeganspunten met dezelfde naam. Wilt u meerdere toegangspunten gebruiken?

Dit bericht wordt weergegeven wanneer meerdere toegangspunten met dezelfde naam zijn gevonden.



Wanneer u maar over één toegangspunt beschikt:

Selecteer 1 toegangspunt gebruiken (Use one AccessPoint only) en druk op de knop OK. Selecteer het MAC-adres van het doel-toegangspunt op het weergegeven scherm en druk op de knop OK.

Multiple access points with the same name exist. Do you want to use multiple access points?	Select MAC address XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX
 Use one AccessPoint only 	
Use multiple AccessPoints	

Voor informatie over het controleren van het MAC-adres van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Wanneer u meerdere toegangspunten gebruikt: Selecteer Meerdere toeg.pt. gebr. (Use multiple AccessPoints) en druk op de knop OK.

Multiple access points with the same name exist. Do you want to use multiple access points? Use one AccessPoint only Use multiple AccessPoints

Een onbekend doeltoegangspunt wordt weergegeven

Er worden mogelijk toegangspunten in de buurt gedetecteerd.

De naam van het doeltoegangspunt wordt niet correct weergegeven

Namen van toegangspunten met dubbelbyte tekens worden niet correct weergegeven, maar kunnen wel worden geselecteerd.

De naam van het doeltoegangspunt wordt niet automatisch weergegeven

Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt of neem contact op met de fabrikant.

Het netwerkwachtwoord wordt niet automatisch weergegeven

Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt of neem contact op met de fabrikant.

WEP

Kan geen verbinding maken met het toegangspunt. (Failed to connect to the access point.)

Controleer of de WEP-sleutel die is ingevoerd voor het toegangspunt juist is. Wanneer u WEP-sleutelnummer 2, 3 of 4 van het toegangspunt gebruikt, stelt u het gebruik van WEP-sleutelnummer 1 in of selecteert u een WEP-sleutelnummer door de instellingen voor de draadloze verbinding van de printer direct in te voeren.



Voor informatie over het wijzigen van het WEP-sleutelnummer van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn. Zie ook de volgende gedeelten:

- Als de DHCP-functie van het toegangspunt inactief is, schakelt u de DHCP-functie in en configureert u de instellingen van de draadloze verbinding opnieuw.
- Voor informatie over het controleren of wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.
- Als u een toegangspunt gebruikt dat de WEP-sleutels automatisch maakt, moet u de WEP-sleutel (hexadecimaal) controleren die automatisch op het toegangspunt wordt gemaakt, en deze vervolgens invoeren op de printer.
- Voor informatie over het controleren van de specificaties van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.



Als filteren van MAC-adressen is ingeschakeld op het toegangspunt, moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het MAC-adres van de printer wordt geaccepteerd.

Volg de onderstaande procedure om het MAC-adres van de printer te controleren.

- 1. Druk op de knop HOME.
- 2. Geef Instellen (Setup) weer en druk vervolgens op de rechter Functie (Function)-knop.
- 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.
- Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) > LAN-instellingen bevestigen (Confirm LAN settings) > Lijst instellingen draadl. LAN (WLAN setting list) om het MAC-adres (MAC address) te controleren.



Voor informatie over het wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Als u Standaardinstellingen opnieuw wilt uitvoeren

1. Druk op de knop HOME (A).



- 3. Selecteer Instellingen draadloos LAN (Wireless LAN setup) en druk daarna op de knop OK.

WPA/WPA2

Kan geen verbinding maken met het toegangspunt. (Failed to connect to the access point.)

Zorg dat de wachtwoordzin die is ingevoerd voor het toegangspunt correct is.



Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn. Zie ook de volgende gedeelten:

- Als de DHCP-functie van het toegangspunt inactief is, schakelt u de DHCP-functie in en configureert u de instellingen van de draadloze verbinding opnieuw.
- Voor informatie over het controleren of wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.



Als filteren van MAC-adressen is ingeschakeld op het toegangspunt, moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het MAC-adres van de printer wordt geaccepteerd.

Volg de onderstaande procedure om het MAC-adres van de printer te controleren.

- 1. Druk op de knop HOME.
- 2. Geef Instellen (Setup) weer en druk vervolgens op de rechter Functie (Function)-knop.
- 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.
- 4. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) > LAN-instellingen bevestigen (Confirm LAN settings) > Lijst instellingen draadl. LAN (WLAN setting list) om het MAC-adres (MAC address) te controleren.



Voor informatie over het wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn. Zie ook de volgende gedeelten:

- Als het toegangspunt alleen is geconfigureerd voor communicatie via de IEEE802.11n-standaard en TKIP is ingesteld als codering, wijzigt u de codering in iets anders dan TKIP of wijzigt u de communicatiestandaard in iets anders dan IEEE802.11n. Configureer daarna de instellingen voor de draadloze verbinding opnieuw.
- Als codering is ingesteld op TKIP, kan IEEE802.11n niet als communicatiestandaard worden gebruikt.
- Voor informatie over het wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Als u Standaardinstellingen opnieuw wilt uitvoeren

1. Druk op de knop HOME (A).



Gebruik de knop of (B) om WLAN weer te geven en druk daarna op de linker Functie (Function)-knop (C).
 Selecteer Instellingen draadloos LAN (Wireless LAN setup) en druk daarna op de knop OK.

Kan geen verbinding maken. Er wordt geprobeerd verbinding te maken met meerdere toegangspunten tegelijk. (Cannot connect. Connections are being attempted from multiple access points simultaneously.)

Het scherm wordt weergegeven wanneer wordt geprobeerd om verbindingen vanaf meerdere toegangspunten tegelijk te maken. Wacht even en configureer daarna de WPS-instellingen opnieuw. Druk op de WPS-knop op slechts één toegangspunt.



Verbinden mislukt. (Failed to connect.)

Het scherm wordt weergegeven wanneer een fout optreedt.

Controleer de instellingen van het toegangspunt en configureer de WPS-instellingen opnieuw.



Voor informatie over hoe u de instellingen van het toegangspunt controleert, raadpleegt u de handleiding van het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Time-outfout. (Timeout error.)

Dit scherm wordt weergegeven wanneer de WPS-instellingen niet binnen een bepaalde tijd zijn voltooid.

• Is het netwerkapparaat (zoals een router) ingeschakeld? Als het netwerkapparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en weer in.



WPS

Geavanc.instellingen

Het doeltoegangspunt wordt niet gedetecteerd

- Is het netwerkapparaat (zoals een router) ingeschakeld? Als het netwerkapparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en weer in.
- Controleer de naam van het toegangspunt/netwerk en het netwerkwachtwoord van het toegangspunt of de router.
- Zijn de computer en het netwerkapparaat geconfigureerd?
- Zijn het toegangspunt en de printer geïnstalleerd in een open ruimte waarin draadloze communicatie mogelijk is?
 Werkt het toegangspunt met IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g of IEEE802.11b?

Nadat u bovenstaande punten hebt gecontroleerd, drukt u op de linker Functie (Function)-knop (A) op de printer om nogmaals naar het toegangspunt te zoeken.



Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn. Zie ook de volgende gedeelten:

- Als SSID uitzenden (verbinding via 'ANY' SSID, enzovoort) is uitgeschakeld of de stealth-modus is ingeschakeld op het toegangspunt, schakelt u SSID uitzenden (verbinding via 'ANY' SSID, enzovoort) in of schakelt u de stealthmodus uit, en drukt u nogmaals op de Functie (Function)-knop op de printer om nogmaals naar het toegangspunt te zoeken.
- Selecteer Geef rechtstreeks de naam van het toegangspunt op (Directly enter the access point name) in het scherm Toegangspunt selecteren (Select access point). Instellingen van de draadloze verbinding van het toegangspunt kunnen rechtstreeks op de printer worden ingevoerd.
- Als 'WPA/WPA2 Enterprise' is ingesteld als beveiligingsprotocol (coderingsstandaard) op het toegangspunt, wijzigt u het beveiligingsprotocol (coderingsstandaard) en stelt u de draadloze verbinding opnieuw in. 'WPA/WPA2 Enterprise' wordt op deze printer niet ondersteund.
- Voor informatie over het wijzigen van het beveiligingsprotocol (coderingsstandaard) van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Er zijn meerdere toeganspunten met dezelfde naam. Wilt u meerdere toegangspunten gebruiken?

Dit bericht wordt weergegeven wanneer meerdere toegangspunten met dezelfde naam zijn gevonden.



Wanneer u maar over één toegangspunt beschikt:

Selecteer 1 toegangspunt gebruiken (Use one AccessPoint only) en druk op de knop OK. Selecteer het MAC-adres van het doel-toegangspunt op het weergegeven scherm en druk op de knop OK.



Voor informatie over het controleren van het MAC-adres van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Wanneer u meerdere toegangspunten gebruikt: Selecteer Meerdere toeg.pt. gebr. (Use multiple AccessPoints) en druk op de knop OK.

Multiple access points with the same name exist. Do you want to use multiple access points? Use one AccessPoint only Use multiple AccessPoints

Een onbekend doeltoegangspunt wordt weergegeven

Er worden mogelijk toegangspunten in de buurt gedetecteerd.

De naam van het doeltoegangspunt wordt niet correct weergegeven

Namen van toegangspunten met dubbelbyte tekens worden niet correct weergegeven, maar kunnen wel worden geselecteerd.

De naam van het doeltoegangspunt wordt niet automatisch weergegeven

Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt of neem contact op met de fabrikant.

Uitschakelen

Kan geen verbinding maken met het toegangspunt. (Failed to connect to the access point.)

• Is het netwerkapparaat (zoals een router) ingeschakeld? Als het netwerkapparaat al is ingeschakeld, schakelt u het uit en weer in.

Failed to connect to the access point. Follow the steps below. 1. Check that the selected access point is correct. 2. Check that the entered Select (OK).

De WEP-sleutel wordt niet automatisch weergegeven

Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt of neem contact op met de fabrikant.

Kan geen verbinding maken met het toegangspunt. (Failed to connect to the access point.)

Controleer of de WEP-sleutel die is ingevoerd voor het toegangspunt juist is. Wanneer u WEP-sleutelnummer 2, 3 of 4 van het toegangspunt gebruikt, stelt u het gebruik van WEP-sleutelnummer 1 in of selecteert u een WEP-sleutelnummer door de instellingen voor de draadloze verbinding van de printer direct in te voeren.



Voor informatie over het wijzigen van het WEP-sleutelnummer van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn. Zie ook de volgende gedeelten:

- Als de DHCP-functie van het toegangspunt inactief is, schakelt u de DHCP-functie in en configureert u de instellingen van de draadloze verbinding opnieuw.
- Voor informatie over het controleren of wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.
- Als u een toegangspunt gebruikt dat de WEP-sleutels automatisch maakt, moet u de WEP-sleutel (hexadecimaal) controleren die automatisch op het toegangspunt wordt gemaakt, en deze vervolgens invoeren op de printer.
- Voor informatie over het controleren van de specificaties van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Lijst instellingen draadl. LAN

Als filteren van MAC-adressen is ingeschakeld op het toegangspunt, moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het MAC-adres van de printer wordt geaccepteerd.

Volg de onderstaande procedure om het MAC-adres van de printer te controleren.

- 1. Druk op de knop HOME.
- 2. Geef Instellen (Setup) weer en druk vervolgens op de rechter Functie (Function)-knop.
- 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.
- 4. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) > LAN-instellingen bevestigen (Confirm LAN settings) > Lijst instellingen draadl. LAN (WLAN setting list) om het MAC-adres (MAC address) te controleren.



Voor informatie over het wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Het apparaat kan mogelijk geen verbinding maken met het netwerk in de volgende gevallen:

Als de DHCP-functie van het toegangspunt inactief is, schakelt u de DHCP-functie in of geeft u het IP-adres (alleen IPv4) van de printer op en configureert u de instellingen van de draadloze verbinding opnieuw. Zorg er daarnaast voor dat het geselecteerde WEP-sleutelnummer en de ingevoerde WEP-sleutel correct zijn. Voor informatie over het controleren of wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Volg de onderstaande procedure als u het IP-adres van de printer wilt instellen.

- 1. Geef Instellen (Setup) weer in het scherm HOME en druk op de rechter Functie (Function)-knop.
- 2. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.
- 3. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) en druk op de knop OK.
- 4. Selecteer Andere instellingen (Other setup) en druk op de knop OK.
- 5. Selecteer TCP/IP-instellingen (TCP/IP settings) en druk op de knop OK.
- 6. Selecteer IPv4 en druk op de knop OK.
- 7. Selecteer Ja (Yes) en druk op de knop OK.
- 8. Selecteer IP-adres (IP address) en druk op de knop OK.
- 9. Selecteer Handmatige instelling (Manual setup) en druk op de knop OK.

Volg de instructies op het scherm om door te gaan met de instellingen.

Wanneer u de instellingen hebt voltooid, drukt u op de knop HOME.

Als u Geav. instellingen opnieuw wilt uitvoeren



2. Gebruik de knop 📥 of 🐨 (B) om WLAN weer te geven en druk daarna op de linker Functie (Function)-knop (C).

3. Selecteer Instellingen draadloos LAN (Wireless LAN setup) en druk daarna op de knop OK.

WPA/WPA2

De wachtwoordzin wordt niet automatisch weergegeven

Raadpleeg de handleiding van het toegangspunt of neem contact op met de fabrikant.

Kan geen verbinding maken met het toegangspunt. (Failed to connect to the access point.)

Zorg dat de wachtwoordzin die is ingevoerd voor het toegangspunt correct is.



Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn. Zie ook de volgende gedeelten:

- Als de DHCP-functie van het toegangspunt inactief is, schakelt u de DHCP-functie in en configureert u de instellingen van de draadloze verbinding opnieuw.
- Voor informatie over het controleren of wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Lijst instellingen draadl. LAN

Als filteren van MAC-adressen is ingeschakeld op het toegangspunt, moet u de instellingen zodanig wijzigen dat het MAC-adres van de printer wordt geaccepteerd.

- Volg de onderstaande procedure om het MAC-adres van de printer te controleren.
- 1. Druk op de knop HOME.
- 2. Geef Instellen (Setup) weer en druk vervolgens op de rechter Functie (Function)-knop.
- 3. Selecteer Apparaatinstellingen (Device settings) en druk op de knop OK.
- 4. Selecteer LAN-instellingen (LAN settings) > LAN-instellingen bevestigen (Confirm LAN settings) > Lijst instellingen draadl. LAN (WLAN setting list) om het MAC-adres (MAC address) te controleren.



Voor informatie over het wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Als het probleem nog niet is opgelost, kunnen er andere oorzaken zijn. Zie ook de volgende gedeelten:

- Als het toegangspunt alleen is geconfigureerd voor communicatie via de IEEE802.11n-standaard en TKIP is ingesteld als coderingsstandaard, wijzigt u de coderingsstandaard in iets anders dan TKIP of wijzigt u de communicatiestandaard in iets anders dan IEEE802.11n. Configureer daarna de instellingen voor de draadloze verbinding opnieuw.
- Als de coderingsstandaard is ingesteld op TKIP, kan IEEE802.11n niet als communicatiestandaard worden gebruikt.
- Voor informatie over het wijzigen van de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de handleiding bij het toegangspunt of neemt u contact op met de fabrikant.

Als u Geav. instellingen opnieuw wilt uitvoeren

1. Druk op de knop HOME (A).



Gebruik de knop of (B) om WLAN weer te geven en druk daarna op de linker Functie (Function)-knop (C).
 Selecteer Instellingen draadloos LAN (Wireless LAN setup) en druk daarna op de knop OK.