

EOS Kiss X9i

Wi-Fi(無線通信)機能 使用説明書



はじめに

Wi-Fi[®](無線通信)機能でできること



スマートフォンと通信(p.19、47、55)

スマートフォンやタブレットにWi-Fi接続して、専用アプリケーション 「Camera Connect(カメラコネクト)」を使ってカメラをリモート操 作したり、カメラ内の画像を見ることができます。

なお、本書およびカメラの液晶モニターに表示される画面では、ス マートフォンとタブレットをあわせて「スマートフォン」と記載してい ます。

② カメラ間で画像を送受信(p.61)

無線通信機能を内蔵したキヤノン製のカメラ同士をWi-Fi接続して、画像を送受信することができます。

- ③ コネクトステーションに画像を保存(p.73) コネクトステーション(別売)にカメラをかざしてWi-Fi接続し、画像 を保存することができます。
- ④ 旦 EOS Utilityでリモート操作(p.77) パソコンにWi-Fi接続して、EOS用ソフトウェアのEOS Utilityを使っ てカメラをリモート操作することができます。
- ⑤ 込 Wi-Fi対応プリンターで印刷(p.83)
 Wi-Fiで使えるPictBridge(Wireless LAN)に対応したプリンター にWi-Fi接続して、画像を印刷することができます。
- ⑥ Webサービスへ画像を送信(p.95)

キヤノンユーザーのためのオンラインフォトサービス CANON iMAGE GATEWAY (登録無料)を通じて、家族や友人との画像共有や、 さまざまなWebサービスを利用した画像共有を行うことができます。

- コネクトステーションは、最新のファームウェアにパージョンアップしてく ださい。
 - CANON iMAGE GATEWAYのWebサービスは、国/地域によっては対応していない場合があります。対応している国/地域の情報は、キヤノンのWebサイト(www.canon.com/cig)でご確認ください。

Bluetooth®機能を使用したWi-Fi接続

このカメラはBluetooth low energy technology^{*} に対応しているス マートフォンと簡単にWi-Fi接続することができます。詳しくは、19ページ を参照してください。

* 以降は「Bluetooth」と記載しています。

NFC機能を使用したWi-Fi接続

このカメラは、スマートフォンやコネクトステーション(別売)と簡単に Wi-Fi接続ができる、NFC(Near Field Communication:近距離無線通 信)に対応しています。詳しくは、47ページまたは73ページを参照してく ださい。

〈(ヤ)〉ボタンを使用したWi-Fi接続

このカメラは、〈(ŋ)〉ボタンでWi-Fi機能のメニューを表示して、Wi-Fi接続を行うことができます。詳しくは、各機器やWebサービスとのWi-Fi接続のページを参照してください。

 このカメラを使用するために、誤った無線通信の設定を行った結果生じた損害に 対して、弊社では補償できませんので、あらかじめご了承ください。また、この カメラを使用した結果生じた損害に対しても、弊社では補償できませんので、併 せてご了承ください。

無線通信機能を使用する際には、お客様の責任と判断で必要なセキュリティーを 設定してご使用ください。不正侵入等によって生じた損害に対して、弊社では補 償できませんので、あらかじめご了承ください。

本使用説明書の表記について

- 本書では、Wi-Fi接続を中継する無線LANルーターなどを、「アクセスポイント」と表記しています。
- インターフェースケーブルは付属していません。

本文中の絵文字について

- 〈 🏠 〉 : 電子ダイヤルを示しています。
- 〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈►〉 :〈◆〉 十字キーの上下左右ボタンを示しています。
- 〈() : 設定ボタンを示しています。
- *その他、本文中の操作ボタンや設定位置の説明には、ボタンや液晶モニターの表示 など、カメラで使われている絵文字を使用しています。
- (p.**):参照ページを示しています。
- (↓):使用する際に不都合が生じる恐れのある注意事項を記載しています。
- □:補足説明や補足事項を記載しています。

本書の構成

本書の構成は次のとおりです。はじめに『準備』でWi-Fi接続の準備を完 了させてから、必要なページを参照してWi-Fi接続を行ってください。





	はじめに	2
	Wi-Fi(無線通信)機能でできること	.2
	本使用説明書の表記について	.5
	本書の構成	.6
1	準備	1
	Wi-Fi 設定を行う	12
	スマートフォンの事前準備	5
	Web サービスの事前準備	6
2	Bluetooth 対応スマートフォンと Wi-Fi 接続する 1	9
	Bluetooth 接続について	20
	Bluetooth 接続する	21
	Wi-Fi 接続する	25
	スマートフォンでカメラを操作する	28
	[Bluetooth 機能] 画面について3	31
	ペアリングしている機器の登録を解除する	32
	カメラからスマートフォンに画像を送信する	33
	公開する画像を設定する	13
3	NFC 対応スマートフォンと Wi-Fi 接続する 4	7
	NFC 対応スマートフォンとの Wi-Fi 接続について	18
	Wi-Fi 接続する	50
	カメラからスマートフォンに画像を送信する	53

4	〈(ヤ)〉ボタンでスマートフォンと Wi-Fi 接続する	55
	Wi-Fi 接続する	56
5	カメラ同士を Wi-Fi 接続する	61
	Wi-Fi 接続する	62
	相手のカメラへ画像を送信する	64
6	コネクトステーションと Wi-Fi 接続する	73
	画像を保存する	74
7	EOS Utility と Wi-Fi 接続する	77
	Wi-Fi 接続する	78
	EOS Utility でカメラを操作する	82
8	プリンターと Wi-Fi 接続する	83
	Wi-Fi 接続する	84
	印刷する	86
	印刷の設定	89
9	Web サービスへ画像を送信する	95
	Wi-Fi 接続する	96
	Web サービスへ画像を送信する	97

10	高度な Wi-Fi 接続 107
	アクセスポイントの種類を確認する109
	WPS(PBC 方式)で Wi-Fi 接続する場合11C
	WPS(PIN 方式)で Wi-Fi 接続する場合 114
	検出したネットワークに手動で Wi-Fi 接続する場合118
11	2回目以降の Wi-Fi 接続 125
	2回目以降の Wi-Fi 接続126
	Bluetooth 接続中のスマートフォンとの Wi-Fi 接続 128
	複数の接続設定を登録するには130
12	接続設定の確認と操作 131
	接続設定を変更/削除する132
	無線通信の設定を初期化する134
	情報表示画面について135
13	トラブルシューティング 137
	エラー表示の対応138
	故障かな?と思ったら151
	無線通信機能での注意事項153
	セキュリティーについて155
	ネットワークの設定を確認する156

14 資料

資料	157
[無線通信の設定] 画面について	. 158
[Wi-Fi 設定] 画面について	. 159
仮想キーボードの操作方法について	. 160
IP アドレスを手動で設定する場合	161
無線通信機能の接続状態について	. 163
主な仕様	. 165
無線通信機能について	. 166
索 引	. 168





Wi-Fi設定を行う

最初に以下の手順でWi-Fi設定を行います。

		1	〈ψシ〉ボタンを押す
無線通信の設定 Wi-Fi設定 Bluetooth機能 スマートフォンへ画 ニックネーム 設定初期化	使わない 像を送信	2	[Wi-Fi設定] を選ぶ
Wi-Fi設定 Wi-Fi NFC接続 バスワード 接続先履歴の表示 MACアドレス	使わない する あり 表示する	3	[Wi-Fi] を選ぶ
Wi-Fi 使わない 使う	SET OK	4	[使う] を選ぶ

□ [¥1:無線通信の設定]の [Wi-Fi設定] から設定することもできます。



[OK]が選択されました。 入力した内容を確定して 設定を終了します	
キャンセルOK	

[ニックネーム] を登録する

- ⇒ 左の画面が表示されます。
- 表示されているニックネームを使用するときは〈MENU〉ボタンを押します。
- 1~8文字以内で、好きな文字を入力することもできます。入力方法は、160ページを参照してください。入力が終わったら〈MENU〉ボタンを押します。

設定を終了する

- 〈MENU〉ボタンを押すと、〈(い)〉ボタン を押したときの画面に戻ります。
- [Wi-Fi設定] 画面の各項目については、 159ページを参照してください。

↓ ビデオスナップ、タイムラブス動画設定時は、[+1:無線通信の設定]を選択できません。

インターフェースケーブル接続時の注意事項

- Wi-Fi接続中は、カメラとコネクトステーション、パソコン、GPSレシーバーなどを、インターフェースケーブルで接続して使用することはできません。接続を終了してからインターフェースケーブルで接続してください。
- インターフェースケーブルでカメラとコネクトステーション、パソコン、GPS レシーバーなどを接続しているときは、[◆1:無線通信の設定]を選択できません。インターフェースケーブルを取り外してから設定してください。

カードについて

カメラにカードが入っていないときは、Wi-Fi接続できません([□] は除く)。また、[□] およびWebサービスでは、カードに画像が記録されていないときも、Wi-Fi接続できません。

Wi-Fi接続中の操作について

 Wi-Fi接続を優先するときは、電源スイッチやカードスロットカバー、電池 室ふたなどを操作しないでください。Wi-Fi接続が終了します。

Eye-Fiカードの使用について

[Wi-Fi]を[使う]に設定しているときは、Eye-Fiカードでの画像転送はできません。

スマートフォンの事前準備

スマートフォンと接続するためには、AndroidまたはiOSがインストール されたスマートフォンが必要です。また、スマートフォンに専用アプリケー ションのCamera Connect(無料)をインストールする必要があります。

 Camera Connectは、Google PlayまたはApp Storeからインストール することができます。Google PlayまたはApp Storeは、スマートフォン との接続時に表示されるQRコードからもアクセスできます (p.22、57)。



- Camera Connectが対応しているOSのバージョンについては、 Camera Connectのダウンロードサイトでご確認ください。
- Camera Connectをインストールする前に、NFC対応のスマートフォ ンをカメラにタッチすると、スマートフォンにCamera Connectのダ ウンロード画面が表示されます。
- カメラやCamera Connectの画面表示と機能は、カメラのファームウェ アアップデートやCamera Connect、Android、iOSなどのバージョン アップにより変更される可能性があります。そのため、本書に記載してい る画面例や操作説明と異なることがあります。

Webサービスの事前準備

CANON iMAGE GATEWAYサービスに登録する

Webサービスへ画像を送信するためには、CANON iMAGE GATEWAY に会員登録(無料)する必要があります。

CANON iMAGE GATEWAYでは、撮影した画像をオンラインアルバム にして公開できるほか、さまざまなサービスが使用できます。また、登録 したWebサービスで画像を共有するときも、その中継をするサイトとなり ます。パソコンなどからインターネットへ接続し、キヤノンのWebサイト (www.canon.com/cig)で、サービス対象国/地域をご確認の上、画面の 指示にしたがって会員登録を行ってください。

CANON iMAGE GATEWAY以外のWebサービスを利用するときは、そのWebサービスのアカウントが必要です。詳しくは、各Webサービスのサイトを確認してください。

- CANON iMAGE GATEWAYのWebサービスは、国/地域によっては対応していない場合があります。対応している国/地域の情報は、キヤノンのWebサイト(www.canon.com/cig)でご確認ください。
 - CANON iMAGE GATEWAYをお使いいただくためには、インターネットに 接続できる環境(プロバイダーとの契約やブラウザーソフトのインストール、 各種回線接続が完了済み)が必要です。
 - CANON iMAGE GATEWAYに接続する際にお使いいただくWebブラウ ザーのバージョンや設定条件については、CANON iMAGE GATEWAYの サイトでご確認ください。
 - プロバイダーとの接続料金、およびプロバイダーのアクセスポイントへの通信料金は、別途かかります。
 - 登録したWebサービスで、サービス内容に変更があったときは、本書の記載 と操作が異なる場合や、操作ができなくなる場合があります。
 - 会員登録については、CANON iMAGE GATEWAYのサイトでヘルプを参照 してください。
- このカメラのWi-Fi機能で利用できるWebサービスについては、CANON iMAGE GATEWAYのサイトで確認してください。

Webサービスを利用するための設定を行う

パソコンのEOS Utilityを起動してCANON iMAGE GATEWAYにログインし、Webサービスがカメラで利用できるように設定します。 詳しくは、EOS Utility使用説明書を参照してください。EOS Utility使用 説明書の入手方法は、カメラ使用説明書でご確認ください。

Webサービスへ画像を送信するための大まかな手順は下記のとおりです。

1 パソコンにEOS Utilityをインストールする

すでにインストール済みの方は手順2に進んでください。

2 パソコンなどからキヤノンのホームページにアクセスし、 CANON iMAGE GATEWAYに会員登録する(無料)

すでに登録済みの方は手順3に進んでください。

カメラとパソコンをWi-Fi接続する (p.77)

Wi-Fi接続する代わりに、カメラとパソコンをインターフェースケーブル(別売)で接続して設定することもできます。

4 パソコンのEOS Utilityを起動してCANON iMAGE GATEWAYにログインし、Webサービスがカメラで利用でき るように設定する

詳しくは、EOS Utility使用説明書を参照してください。



Bluetooth 対応スマートフォンと Wi-Fi 接続する

ここではBluetooth対応スマートフォンとWi-Fi接続する方法 を説明します。

スマートフォンとWi-Fi接続して、以下のことができます。

- スマートフォンでカメラ内の画像を閲覧したり、閲覧した画像
 をスマートフォンに保存する
- スマートフォンでカメラを操作して撮影したり、カメラの設定 を変更する
- カメラからスマートフォンに画像を送信する
- あらかじめ、スマートフォンにCamera Connectをインストールしてから接続設定を行ってください(p.15)。
- NFC対応のスマートフォンとWi-Fi接続するときは、『NFC対応 スマートフォンとWi-Fi接続する』(p.47)を参照してください。
- BluetoothやNFCに対応していないスマートフォンとWi-Fi接続するときは、『〈(い)〉ボタンでスマートフォンとWi-Fi接続する』(p.55)を参照してください。
- Wi-Fiのアクセスポイントを使用してWi-Fi接続するときは、「高度なWi-Fi接続」(p.107)を参照してください。

Bluetooth接続について

カメラとBluetooth対応スマートフォンをBluetooth接続すると、カメ ラまたはスマートフォンだけの操作でWi-Fi接続することができます。

なお、カメラとスマートフォンをBluetooth接続するには、カメラとス マートフォンのペアリングが必要です。ペアリングはBluetooth接続の手 順として行います。

- カメラとコネクトステーション、パソコン、GPSレシーバーなどをインター フェースケーブルで接続しているときは、ペアリングおよびBluetooth接続 はできません。
 - カメラの撮影中は、ペアリングはできません。
 - 2台以上の機器と同時にBluetooth接続することはできません。
 - ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1(別売)とBluetooth接続中に スマートフォンとWi-Fi接続を行うと、ワイヤレスリモートコントローラー とのBluetooth接続は終了します。
 - Bluetooth接続中は、カメラのオートパワーオフ中もバッテリーを消耗する ため、カメラを使用するときにバッテリーの残量が少なくなっていることが あります。
- カメラやスマートフォンの電源をオフにすると、Bluetooth接続は終了しますが、同じカメラとスマートフォンの組み合わせでは、電源を入れると Bluetooth接続が再開されます。
 - このカメラは、ワイヤレスリモートコントローラー BR-E1とBluetooth接続 してリモート撮影することができます。詳しくはワイヤレスリモートコント ローラー BR-E1の使用説明書を参照してください。

Bluetooth接続する

カメラとスマートフォンのBluetooth接続は、Camera Connectの『かんたん接続ガイド』に従って操作するか、以下の手順で行います。

あらかじめ [Wi-Fi設定] 画面で [Wi-Fi] を [使う] に設定しておいてくだ さい (p.12)。



Bluetooth機能	5
使わない	
スマートフォン	
リモコン	
[Wi-Fi]が[使わない]	
のときは、機能が制限されます。	
リモコンは使えません	
menu 🕤 Set OK	
Bluetooth機能	6
Bluetooth機能 スマートフォン	
ペアリング	
接続先情報の確認/登録解除	
Bluetoothアドレス	
MENU 🕤	
	_
スマートフォンにCamera Connectを	7
インストールしてください。	-
ダウンロードサイトのQRコードを	
表示しますか?	
表示しない	
Android	
iOS	



[スマートフォン] を選ぶ

[ペアリング] を選ぶ

[表示しない] を選ぶ

- Camera Connectをインストール済み のときは [表示しない] を選んで〈@〉を 押します。
- Camera Connectがインストールされていないときは、左の画面で[Android]または[iOS]を選んで表示されるQRコードをスマートフォンで読み取り、Google PlayまたはApp StoreにアクセスしてCamera Connectをインストールします。
- ▶ 左の画面が表示され、ペアリングが開始 されます。





Bluetooth接続中に、カメラを操作してスマートフォンへ画像を送信することができます。詳しくは33ページを参照してください。

Wi-Fi接続する

カメラとスマートフォンがBluetooth接続されたら、以下の手順でWi-Fi 接続します。

あらかじめ [Wi-Fi設定] 画面で [Wi-Fi] を [使う] に設定しておいてください (p.12)。



Camera Connectの機能を選ぶ

- 使用したいCamera Connectの機能を 選びます。
- Camera Connectの機能については 28ページを参照してください。

Androidの場合

自動的にWi-Fi接続されます。

➡ Wi-Fi接続が完了すると、選んだ機能の画面が表示されます。

iOSの場合

パスワード

SSID (ネットワーク名)



SSIDとパスワードを確認する

カメラに表示されたSSID(ネットワーク名)とパスワードを確認します。

Canon0A	≜ ╤ (i)
PhyloStationES	≜ ≈ (i)
samara217.001	≜ ? (j)
ILPHYSIC SUPERT	≜ ╤ (j)
No-to-comexitors	≜ ≑ (j

スマートフォンを操作してWi-Fi接続 する

- スマートフォンのWi-Fi機能の画面から、手順2で確認したSSIDを選びます。
- パスワード欄には、手順2で確認したパ スワードを入力します。なお、次回の Wi-Fi接続より、パスワードの入力は不 要になります。
- Camera Connectを表示します。
- Wi-Fi接続が完了すると、選んだ機能の 画面が表示されます。

Android、iOS共通

□Wi-Fi動作中	
切断して終了	
設定の確認	
エラー内容の表示	
	5

- → カメラの液晶モニターに [□Wi-Fi動作中] 画面が表示されます。
- → Camera ConnectにWi-Fi接続中の図 が表示されます。



これでBluetooth対応スマートフォンとのWi-Fi接続は完了です。

- Wi-Fi接続を終了する方法は、『Wi-Fi接 続を終了する』を参照してください (p.29)。
- Wi-Fi接続を終了するとBluetooth接続 に切り換わります。
- 2回目以降のWi-Fi接続については、
 『2回目以降のWi-Fi接続』を参照してください(p.125)。

[UWi-Fi動作中] 画面について

[切断して終了]

Wi-Fi接続を終了します。

[設定の確認]

● 設定の内容が確認できます。

[エラー内容の表示]

Wi-Fi接続でエラーが発生したときに、エラー内容を確認できます。
 〈MENU〉ボタンを押すと、メニューに切り換わります。

スマートフォンでカメラを操作する

スマートフォンにインストールしたCamera Connectを使用して、カメ ラ内の画像を閲覧したり、リモート撮影などを行うことができます。

Camera Connectのメイン画面



Camera Connectでは、主に下記の操 作を行うことができます。

[カメラ内の画像一覧]

- カメラ内の画像を閲覧することができます。
- スマートフォンにカメラ内の画像を保 存することができます。
- カメラ内の画像に対し、削除などの操作 を行うことができます。

[リモートライブビュー撮影]

カメラのライブビュー映像を、スマートフォンで見ることができます。
 リモート操作で撮影することができます。

[位置情報]

このカメラでは使用できません。

[カメラ設定]

● カメラの設定を変更することができます。

Wi-Fi接続を終了する

Wi-Fi接続を終了するときは、下記のいずれかの操作を行ってください。

Camera Connect	:
 Eos W+Fi (SSID): かんたん扱続ガイド 	
□Wi-Fi動作中	
切断して終了	
設定の確認	
エフー内谷の表示	
Wi-Fi接続を切断してWi-Fi 機能の選択画面に戻ります	
	MENU 🕤

スマートフォンのCamera Connect 画面で[⊠]をタッチする

- カメラの [] Wi-Fi動作中] 画面で [切断 して終了] を選ぶ
- [□Wi-Fi動作中] 画面が表示されていない ときは、〈(い)〉ボタンを押します。
- [切断して終了]を選び、確認画面で[OK] を選んでWi-Fi接続を終了します。

- リモート撮影で動画を記録中に、Wi-Fi接続が切断されたときの動作は、以下のようになります。
 - ·電源スイッチが〈**!**, のときは、動画撮影が継続します。
 - ・電源スイッチが〈ON〉のときは、動画撮影が終了します。
 - 電源スイッチが〈ON〉のときに、Camera Connectの操作で動画モードにしたときは、カメラを操作して撮影することはできません。
 - スマートフォンとWi-Fi接続中は、操作できない機能があります。
 - リモート撮影では、AF速度が遅くなることがあります。
 - 通信状態によっては、映像の表示が遅れたり、レリーズのタイミングが遅れることがあります。
 - スマートフォンへの画像保存中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮 影できません。また、カメラの液晶モニターが消灯することがあります。
 - MOV形式の動画は一覧に表示されますが、スマートフォンに保存することは できません。
- カメラの電源を〈OFF〉にしたときや、カードスロットカバーや電池室ふたを開けたときは、Wi-Fi接続を終了します。
 - RAW 画像はスマートフォンに保存できません。RAW 画像を選択したときは JPEG画像が保存されます。
 - Wi-Fi接続中は、カメラのオートパワーオフ機能は働きません。
 - Wi-Fi接続中は、スマートフォンの節電機能をオフにしておくことをおすすめします。

[Bluetooth機能] 画面について

[Bluetooth機能] 画面(21ページ 手順3)では、Bluetooth機能の設定の 変更や確認ができます。

Bluetooth機能
使わない
スマートフォン
リモコン
[Wi-Fi]が[使わない]
のときは、機能が制限されます。
リモコンは使えません
MENU SET OK

Bluetooth機能	
Bluetooth機能	スマートフォン
ペアリング	THE AVE DOWN A
接続先情報の確認/	登録解除
Binetootu	•
	MENU 🕤

接続先情報の確認	忍/登録解除	
接続先の名称		
通信状態:	0 接続済み	
INFO 登録解除		MENU 5

Bluetoothアドレス
84008408
MENU 🕤

[Bluetooth機能]

- カメラとペアリングする機器を選びます。
- Bluetooth機能を使わないときは [使わ ない] を選びます。

[ペアリング]

 [Bluetooth機能] で選んだ機器とのペアリ ングを実行します。

[接続先情報の確認/登録解除]

- ペアリングした機器の名前や通信状態 を確認できます。
- ペアリングした機器の登録を解除する ときは、〈INFO〉ボタンを押します。詳 しくは『ペアリングしている機器の登録 を解除する』(p.32)を参照してください。

[Bluetoothアドレス]

 カメラのBluetoothアドレスを確認で きます。

ペアリングしている機器の登録を解除する

他のスマートフォンとペアリングするときは、ペアリングしている機器の 登録を解除します。



カメラからスマートフォンに画像を送信する =

Bluetooth接続中(Androidのみ)またはWi-Fi接続中に、カメラを操作 してスマートフォンへ画像を送信することができます。送信方法は、2通り あります。

(1) カメラのメニューで [スマートフォンへ画像を送信] を選ぶ

(2) 再生時のクイック設定画面から送信する(p.34)

(1) [スマートフォンへ画像を送信]を選ぶ

カメラのメニューで「スマートフォンへ画像を送信」を選んで送信します。



(2) 再生時のクイック設定

再生時のクイック設定画面から画像を送信します。





画像を再生する

く



〈 Q 〉ボタンを押す

⇒ クイック設定画面が表示されます。



[]] を選ぶ

 Bluetooth接続中にこの操作を行った ときは、メッセージが表示され、Wi-Fi 接続が開始されます。



送信する画像を選ぶ

➡ 画像を選んで送信します。送信方法は 35ページを参照してください。

1枚ずつ送信する場合

画像を選んで1枚ずつ送信します。





- +字キーの〈◀〉〈►〉を押して送信する画像を選んで〈(師)〉を押します。
- 〈国·Q〉ボタンを押すと、インデックス 表示にして選ぶことができます。



[この画像を送信]を選ぶ

- 画像サイズ縮小]を選んで〈
 を)を押す

 と、送信する画像サイズを選択できます。
- [この画像を送信]を選んで〈@〉を押す と、表示している画像が送信されます。
- ➡ 送信が終了すると手順1の画面に戻ります。
- 続けて送信するときは、手順1、2を繰り返します。

複数の画像を選んで送信する場合

複数の画像を選んで一度に送信します。

複数画像の選択画面が表示されているときは、手順3から操作してください。


画像を送信 送信枚数 2枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 「画像サイズ縮小」を選ぶ 必要に応じて設定します。 表示される画面で画像サイズを選んで 〈��〉を押します。
画像を送信 送信枚数 2枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	【送信】を選ぶ → 画像が送信されます。送信が終了すると 手順1の画面に戻ります。 ● 続けて送信するときは、手順1~5を繰 り返します。

範囲を指定して送信する場合

画像の範囲を指定して、まとめて送信します。



〈☞〉を押す



[範囲指定で送信] を選ぶ



画像の範囲を指定する

- 始めの画像を選んで〈☞〉を押します。
- 最後の画像を選んで〈☞〉を押します。
- ⇒ 選択した画像に [√] が表示されます。
- 指定を解除するときは、この操作を繰り 返します。

	 範囲を確定する ● 〈 ○ ○
画像を送信 ご信枚数 24枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 【画像サイズ縮小】を選ぶ 必要に応じて設定します。 表示される画面で画像サイズを選んで 〈(m)〉を押します。 <u>画像サイズ縮小 縮小しない</u> <u>S2に縮小</u>
画像を送信 送信枚数 24枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 【送信】を選ぶ ● 画像が送信されます。送信が終了すると 手順1の画面に戻ります。

カード内の画像をすべて送信する場合

カード内の画像を一度にすべて送信します。



検索条件が設定された画像を送信する場合

[画像検索の条件設定] で検索条件が設定された画像をまとめて送信します。 [画像検索の条件設定] については、カメラの使用説明書の『画像の検索条件 を設定する』を参照してください。





〈MENU〉ボタンを押す

- ➡ Wi-Fi 接続中にカメラを操作して画像を 送信したときは、元の画面に戻ります。 Wi-Fi接続は終了しません。
 - Bluetooth接続中にカメラを操作して 画像を送信したときは、左の画面が表 示されます。 [OK]を選んで〈⑪〉を押して、Wi-Fi 接続を終了します。

- 画像送信の操作中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影できません。
 MOV形式の動画は一覧に表示されますが、スマートフォンに保存することはできません。
- 画像の送信中に [キャンセル] を選ぶと、送信をキャンセルすることができます。
 一度に999ファイルまで選択できます。
 - Wi-Fi接続中は、スマートフォンの節電機能をオフにしておくことをおすすめします。
 - 画像を縮小するときは、同時に送信する画像がすべて縮小されます。なお、動 画や52サイズの静止画は縮小されません。
 - カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。
 - Wi-Fi接続中は、カメラのオートパワーオフ機能は働きません。

公開する画像を設定する

カメラ側の操作で、スマートフォンに公開する画像を設定することができ ます。Wi-Fi接続を終了してから設定します。



□ 再接続するときは、接続する前に公開画像の設定を確認してください。

SmartPhone ニックネームの変更 公開画像の設定 接続情報の消去	5
公開画10k すべての画像 MENU <u>↓</u>	
 ○ すべての画像 ○ うすべての画像 ○ クロから何日前までの画像 ○ レーティングで選択 ○ ファイル番号の範囲 	
キャンセル OK	

[公開画像の設定]を選ぶ

項目を選ぶ

 [OK] を選んで〈(回)) を押すと、設定画 面が表示されます。

[すべての画像]

カード内のすべての画像を公開します。

[今日から何日前までの画像]



撮影日で公開する画像を指定します。最 大で9日前までの画像を指定できます。

- 項目を選んで〈(m)〉を押します。
- [何日前までに撮影した画像]のときは、今日から何日前までに撮影した画像を公開するかを指定します。日数が〈☆〉の状態で〈▲〉〈▼〉を押して日数を指定し、〈��〉を押して確定します。
- [OK] を選んで〈(G)〉を押すと、公開する画像が設定されます。

♥ [公開画像の設定] で [すべての画像] 以外を設定しているときは、リモート撮影はできません。

[レーティングで選択]



レーティングを付加した画像(または付 加していない画像)やレーティングの種類 で公開する画像を指定します。

[ファイル番号の範囲] (範囲で指定)



ファイル番号順に並んだ画像の開始と終 了の画像を選んで、公開する画像を指定し ます。

- (◀) 〈► 〉 を押してファイルの始点を選びます。
- 2 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (</l

<<>><■>> で画像を選びます。<図・Q>ボタンを押すと、インデックス表示にして選ぶことができます。

- 3 画像を選んで、〈((G))) を押して決定します。
- 4 同様の操作で、ファイルの終点を設定し ます。

始点に選んだ画像よりも、あとに撮影した画像を選びます。

 5 始点と終点の設定が終わったら [OK] を 選んで〈((の)) を押します。

3

NFC 対応スマートフォンと Wi-Fi 接続する

ここではNFC対応スマートフォンとWi-Fi接続する方法を説明 します。

スマートフォンとWi-Fi接続して、以下のことができます。

- スマートフォンでカメラ内の画像を閲覧したり、閲覧した画像
 をスマートフォンに保存する
- スマートフォンでカメラを操作して撮影したり、カメラの設定 を変更する
- カメラからスマートフォンに画像を送信する
- あらかじめ、スマートフォンにCamera Connectをインストールしてから接続設定を行ってください(p.15)。
- Bluetooth対応のスマートフォンとWi-Fi接続するときは、 『Bluetooth対応スマートフォンとWi-Fi接続する』(p.19)を 参照してください。
- BluetoothやNFCに対応していないスマートフォンとWi-Fi接続するときは、『〈(い)〉ボタンでスマートフォンとWi-Fi接続する』(p.55)を参照してください。
- Wi-Fiのアクセスポイントを使用してWi-Fi接続するときは、「高度なWi-Fi接続」(p.107)を参照してください。

NFC対応スマートフォンとのWi-Fi接続について

NFC対応のスマートフォンは、このカメラとタッチしてWi-Fi接続することができます。

- Nマークが付いているスマートフォンはNFCに対応しています。
- 一部のおサイフケータイ対応のスマートフォンはNFCに対応しています。
- Nマークが付いていなくてもNFCに対応していることがあります。その 場合は、スマートフォンの使用説明書で、NFCアンテナの位置を確認し ておいてください。
- スマートフォンのNFC設定については、スマートフォンの使用説明書を 参照してください。
- お使いのスマートフォンがNFCに対応しているか分からないときは、スマートフォンのメーカーへお問い合わせください。

♥ NFC対応のスマートフォンでも、NFC機能でWi-Fi接続できないことがあります。 その場合は、『〈ψ〉ボタンでスマートフォンとWi-Fi接続する』(p.55)または 『高度なWi-Fi接続』(p.107)の方法でWi-Fi接続してください。

- ♀ 2台以上のスマートフォンと同時にWi-Fi接続することはできません。
 - このカメラにスマートフォンをタッチするときは、カメラやスマートフォン を落とさないように注意してください。
 - スマートフォンをこのカメラに強く当てないでください。スマートフォンや カメラに傷がつくことがあります。
 - スマートフォンをかざしただけでは接続できないことがあります。必ず接するようにタッチしてください。
 - スマートフォンによっては、認識されにくいことがあります。位置をずらしたり、水平方向に回転させるなどしてゆっくりタッチしてください。接続できないときはカメラの画面が変わるまでタッチしたままにしてください。
 - タッチのしかたによっては、スマートフォンの他のアプリケーションが起動 することがあります。除マークの位置を確認して、再度タッチしてください。
 - タッチするときは、このカメラとスマートフォンの間にものを置かないでく ださい。また、カメラやスマートフォンにケースなどをつけていると、NFC 機能でWi-Fi接続できないことがあります。
 - このカメラとBluetooth接続中のスマートフォンとは、NFC機能でWi-Fi接続 することができません。
 - このカメラをNFC機能でスマートフォンとWi-Fi接続するためには、スマート フォンのWi-Fi機能とNFC機能を有効にする必要があります。

NFC機能全般の注意事項

- このカメラは、NFC対応のカメラやプリンターなどと、NFC機能でWi-Fi接続 することはできません。
- このカメラで撮影中のときや、カードが入っていないとき、液晶モニターを 内側にして閉じているとき、インターフェースケーブルで他の機器と接続中 のときは、NFC機能でWi-Fi接続することはできません。

Wi-Fi接続する

NFC対応スマートフォンとのWi-Fi接続は、Camera Connectの『かんたん接続ガイド』に従って操作するか、以下の手順で行います。

- ①カメラとスマートフォンの電源を入れる
- ② カメラとスマートフォンのNFC機能を有効にする
- ③ カメラとスマートフォンが接するようにタッチする
- カメラのNFC設定については12ページを参照してください。
- スマートフォンのWi-Fi設定やNFC設定、NFCのアンテナの位置については、スマートフォンの使用説明書を参照してください。



- カメラとスマートフォンのNFC機能 を有効にする (p.12、159)
 - カメラにスマートフォンをタッチする
 - スマートフォンにCamera Connectの ダウンロードサイトが表示されたとき は、Camera Connectをインストール してください(p.15)。
 - カメラで画像を再生中のときは、〈
 ボタンを押して再生を終了してください。
 - カメラとスマートフォンの Nマーク同 士が接するようにタッチします。
 - カメラの液晶モニターに接続中を表す メッセージが表示されたら、カメラから スマートフォンを離してください。
 - → スマートフォンのCamera Connectが 起動し、接続を開始します。

と接続しま	ġ	
公開画像	すべての画像	
INFO 公開画像の設定		
キャンセル	OK 🔸	l

Wi-Fi接続を確立する

- 接続すると、カメラの液晶モニターに左の画面が表示されます。なお、同じスマートフォンとNFC接続するときは、次回以降はこの画面は表示されません。
 公開する画像を設定するときは、
 - A用する回家を設定することは、 〈INFO〉ボタンを押します。44ページ の手順6を参照して設定してください。



[UWi-Fi動作中] 画面について

[切断して終了]

Wi-Fi接続を終了します。

[設定の確認]

設定の内容が確認できます。

[エラー内容の表示]

Wi-Fi接続でエラーが発生したときに、エラー内容を確認できます。
 〈MENU〉ボタンを押すと、メニューに切り換わります。

Wi-Fi 接続する



→ スマートフォンに、Camera Connect のメイン画面が表示されます。

これでスマートフォンとのWi-Fi接続は 完了です。

- → Camera Connectを使用してカメラを 操作します。28ページを参照してくだ さい。
- Wi-Fi 接続を終了する方法は、『Wi-Fi 接 続を終了する』を参照してください (p.29)。
- 2回目以降のWi-Fi接続については、
 『2回目以降のWi-Fi接続』を参照してく
 ださい (p.125)。

カメラからスマートフォンに画像を送信する

NFC対応スマートフォンでは、Bluetooth接続やWi-Fi接続していない状態でも、画像の再生中にカメラにタッチすることで、自動的にWi-Fi接続してカメラからスマートフォンに画像を送ることができます。

- あらかじめ [Wi-Fi設定] 画面で [Wi-Fi] を [使う] に設定して、[NFC接続]
 も [する] に設定しておいてください (p.12)。
- スマートフォンのWi-Fi設定やNFC設定、NFCのアンテナの位置については、スマートフォンの使用説明書を参照してください。





() ボタンを押して画像を再生します。



カメラにスマートフォンをタッチする

- カメラとスマートフォンの N マーク同 土が接するようにタッチします。
- カメラの液晶モニターに接続中を表す メッセージが表示されたら、スマート フォンを離してください。



送信する画像を選ぶ

- 画像を選んで送信します。送信方法は 35ページを参照してください。
- 手順1でインデックス表示にしているときは、複数画像の選択画面が表示されます。36ページの手順3を参照してください。
- → 送信が終了すると手順3の画面に戻ります。



接続を終了します

OK

キャンセル

画像の	送信を	終了了	する
-----	-----	-----	----

 画像の送信画面で〈MENU〉ボタンを押 します。

 左の画面で [OK] を選んで (金) を押 して、画像の送信とWi-Fi接続を終了し ます。

0	•	必要に応じて、「NFC機能全般の注意事項」(p.49)もお読みください。 画像送信の操作中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影できません。 他の機器とWi-Fi接続中は、NFC機能を使用して画像を送信することができま せん。また、一度に複数のスマートフォンとWi-Fi接続することもできません。 MOV形式の動画は一覧に表示されますが、スマートフォンに保存することは できません。
	•	画像の送信中に [キャンセル] を選ぶと、送信をキャンセルすることができます。 一度に999ファイルまで選択できます。 Wi-Fi接続中は、スマートフォンの節電機能をオフにしておくことをおすすめ します。 画像の再生中に NFC 機能を使用した場合は、接続先の機器の登録は行われま サイ
	•	でん。 画像を縮小するときは、同時に送信する画像がすべて縮小されます。なお、動 画や 52 サイズの静止画は縮小されません。 カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。

● Wi-Fi接続中は、カメラのオートパワーオフ機能は働きません。

〈(ŋ)〉ボタンでスマートフォンと Wi-Fi 接続する

ここでは〈(ヤヤ)〉ボタンを使ってスマートフォンとWi-Fi接続する 方法を説明します。

スマートフォンとWi-Fi接続して、以下のことができます。

- スマートフォンでカメラ内の画像を閲覧したり、閲覧した画像
 をスマートフォンに保存する
- スマートフォンでカメラを操作して撮影したり、カメラの設定 を変更する
- カメラからスマートフォンに画像を送信する
- あらかじめ、スマートフォンにCamera Connectをインストールしてから接続設定を行ってください(p.15)。
- Bluetooth対応のスマートフォンとWi-Fi接続するときは、 『Bluetooth対応スマートフォンとWi-Fi接続する』(p.19)を 参照してください。
- NFC対応のスマートフォンとWi-Fi接続するときは、『NFC対応 スマートフォンとWi-Fi接続する』(p.47)を参照してください。
- Wi-Fiのアクセスポイントを使用して接続するときは、「高度な Wi-Fi接続」(p.107)を参照してください。

Wi-Fi接続する

カメラとスマートフォンのWi-Fi接続は、Camera Connectの『かんたん接続ガイド』に従って操作するか、以下の手順で行います。

あらかじめ [Wi-Fi設定] 画面で [Wi-Fi] を [使う] に設定しておいてくだ さい (p.12)。



スマートフォンにCamera Connectを インストールしてください。 ダウンロードサイトのQRコードを 表示しますか?	4	
表示しない		
Android		
iOS		



[表示しない] を選ぶ

- Camera Connectをインストール済み のときは [表示しない] を選んで〈師〉を 押します。
- Camera Connectがインストールされていないときは、左の画面で [Android]または [iOS]を選んで表示されるQRコードをスマートフォンで読み取り、Google PlayまたはApp StoreにアクセスしてCamera Connectをインストールします。

SSIDとパスワードを確認する

- カメラの液晶モニターに表示されているSSID(ネットワーク名)とパスワードを確認します。
- [Wi-Fi設定] で [パスワード] を [なし] に 設定すると、パスワードは表示されず、 入力も不要になります。詳しくは、159 ページを参照してください。

 SSIDの末尾には「<u>Canon0A</u>」と表示されます。
 手順5で[ネットワーク変更]を選ぶと、アクセスポイント経由でWi-Fi接続する ことができます(p.109)。

スマートフォン側の操作

スマートフォンの画面例

Canon0A	ê 🗢 🚺
PhotoStationES	≜ ≈ (i)
sameral 17.001	🕯 🗢 🚺
RAPPER SUPERT	🕯 🤶 🚺
Hp-to-astreeihore	≜ ≈ (i)

スマートフォンを操作してWi-Fi接続 する

- スマートフォンのWi-Fi機能をONにして、手順5で確認したSSID(ネットワーク名)を選びます。
- パスワード欄には、手順5で確認したパ スワードを入力します。

Camera Connectを起動する

 カメラの液晶モニターに [接続待機中]の 画面が表示されたら、スマートフォンの Camera Connectを起動します。

Wi-Fi接続するカメラを選ぶ

Camera Connectの [カメラー覧] から、Wi-Fi接続するカメラを選んでタッチします。



新しいカメラが見つかりました。 接続するカメラを選んでくださ い。	
カメラージ	
Canon EOS	-11

カメラ側の操作-2

と接続しま	1	
公開画像	すべての画像	
INFO 公開画像の設定		
キャンセル	OK 🔸	

Wi-Fi接続を確立する

- ⇒ 接続すると、カメラの液晶モニターに左 の画面が表示されます。なお、同じス マートフォンとNFC接続するときは、次 回以降はこの画面は表示されません。
- 公開する画像を設定するときは、 〈INFO〉ボタンを押します。44ページの手順6を参照して設定してください。
- [OK] を選んで〈(の)〉を押すと、メッセージが表示されたあとに、[[WI-F動作中] 画面が表示されます。



[UWi-Fi動作中] 画面について

[切断して終了]

● Wi-Fi接続を終了します。

[設定の確認]

● 設定の内容が確認できます。

[エラー内容の表示]

Wi-Fi接続でエラーが発生したときに、エラー内容を確認できます。
 〈MENU〉ボタンを押すと、メニューに切り換わります。

Wi-Fi 接続する



→ スマートフォンに、Camera Connect のメイン画面が表示されます。

これでスマートフォンとのWi-Fi接続は 完了です。

- → Camera Connectを使用してカメラを 操作します。28ページを参照してくだ さい。
- Wi-Fi 接続を終了する方法は、『Wi-Fi 接 続を終了する』を参照してください (p.29)。
- 2回目以降のWi-Fi接続については、
 『2回目以降のWi-Fi接続』を参照してください(p.125)。

Wi-Fi接続中に、カメラのメニュー([スマートフォンへ画像を送信])、または 再生時のクイック設定画面からスマートフォンに画像を送信することがで きます。詳しくは33ページを参照してください。

5

カメラ同士を Wi-Fi 接続する

ここでは、Wi-Fi機能を内蔵したキヤノン製のカメラ同士を簡単 にWi-Fi接続する方法について説明しています。

 ♥ Wi-Fi接続できるのは、2012年以降に発売されたキヤノン製の Wi-Fi機能内蔵カメラのうち、カメラ間で画像の送受信ができるカ メラです。なお、キヤノン製のWi-Fi機能内蔵ビデオカメラとは Wi-Fi接続できません。
 静止画はJPEG画像のみ送受信できます。
 動画は、受信するカメラの仕様や動画のファイル形式によって、送 信エラーになる場合や、送信できても再生できない場合があります (MP4形式の動画再生に対応していないカメラには、MP4形式の

動画は送信できません)。

61

Wi-Fi接続する

他のカメラとWi-Fi接続します。なお、一度に接続できるカメラは1台だけです。

〈⑽〉ボタンを押す



→ Wi-Fi 接続が完了すると、カード内の画像が表示されます。



送信する画像を選ぶ

- 送信する側のカメラで画像を選びます (p.64)。
- 受信する側のカメラでは、何も操作をしないでください。

● 受信した画像にGPS情報が付加されていても、カメラの再生画面でGPS情報は 表示されません。なお、EOS用ソフトウェアのMap Utility (マップユーティリ ティー)を使用すると、パソコンの地図上に撮影場所を表示できます。

- Wi-Fi接続したときの設定は、接続したカメラのニックネームで保存・登録されます。
 - ▶ Wi-Fi接続中は、カメラのオートパワーオフ機能は働きません。

相手のカメラへ画像を送信する

1枚ずつ送信する場合

画像を選んで1枚ずつ送信します。





- 十字キーの〈◀〉〈►〉を押して送信する画像を選び、〈☞〉を押します。
- 〈国・Q〉ボタンを押すと、インデックス 表示にして選ぶことができます。



[この画像を送信] を選ぶ

- 「画像サイズ縮小」を選んで〈☞〉を押す と、送信する画像サイズを選択できま す。
- [この画像を送信]を選んで〈(m)〉を押す と、表示している画像が送信されます。
- ➡ 送信が終了すると手順1の画面に戻ります。
- 続けて送信するときは、手順1、2を繰り返します。

Wi-Fi接続を終了する

 〈(ψ)〉ボタンを押すと、確認画面が表示 されます。[OK]を選んで〈☞〉を押し て接続を終了します。



複数の画像を選んで送信する場合

複数の画像を選んで一度に送信します。



〈☞〉を押す



[選んで送信]を選ぶ



送信する画像を選ぶ

- +字キーの〈◀〉〈►〉で送信する画像 を選んで〈(師)〉を押します。
- ⇒ 画面の左上に [√] が表示されます。
- 〈国・Q〉ボタンを押すと、3画像表示にして選ぶことができます。〈Q〉ボタンを押すと1枚表示に戻ります。
- 他に送信する画像があるときは、手順3 を繰り返します。
- 送信する画像の選択が終わったら、 〈Q〉ボタンを押します。

画像を送信 送信枚数 2枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 【画像サイズ縮小】を選ぶ 必要に応じて設定します。 表示される画面で画像サイズを選んで 〈啣〉を押します。
画像を送信 5 送信枚数 2枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 【送信】を選ぶ ● 画像が送信されます。送信が終了すると 手順1の画面に戻ります。 ● 続けて送信するときは、手順1~5を繰 り返します。
カメラ間で画像を送受信 6 接続を終了します 6 キャンセル 0K	 Wi-Fi接続を終了する 〈(い)〉ボタンを押すと、確認画面が表示 されます。[OK]を選んで〈(印)〉を押し て接続を終了します。

範囲を指定して送信する場合

画像の範囲を指定して、まとめて送信します。



画像を送信 5 送信枚数 24枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 [画像サイズ縮小]を選ぶ 必要に応じて設定します。 表示される画面で画像サイズを選んで 〈啣〉を押します。
画像を送信 送信枚数 24枚 画像サイズ縮小 S2に縮小	【送信】を選ぶ → 画像が送信されます。送信が終了すると 手順1の画面に戻ります。
キャンセル 送信 カメラ間で画像を送受信 7 接続を終了します	 Wi-Fi接続を終了する 〈(ỷ)〉ボタンを押すと、確認画面が表示 されます。[OK]を選んで〈☞〉を押し てWi-Fi接続を終了します。
キャンセルOK	

カード内の画像をすべて送信する場合

カード内の画像を一度にすべて送信します。

	〈☞〉を押す
<u> (DERU ●</u> EOS Camera 2 画像サイズ編小 選んで送信 範囲指定で送信 カード内全送信	[カード内全送信] を選ぶ
 画像を送信3	[画像サイズ縮小]を選ぶ
送信枚数 68枚	 必要に応じて設定します。 表示される画面で画像サイズを選んで
画像サイズ縮小 S2に縮小	〈啣〉を押します。
キャンセル 送信	画像サイズ縮小 縮小しなし)
	52に縮小
画像を送信	[送信] を選ぶ
送信枚数 68枚	▶ 画像が送信されます。送信が終了すると 手順1の画面に戻ります。
画像サイズ縮小 S2に縮小	
キャンセル送信	

カメラ間で画像を送受信	
	ľ
接続を終了します	
TYJEN UK	

🧧 Wi-Fi接続を終了する

 〈(ャ)〉ボタンを押すと、確認画面が表示 されます。[OK]を選んで〈⑰〉を押し てWi-Fi接続を終了します。

検索条件が設定された画像を送信する場合

[画像検索の条件設定] で検索条件が設定された画像をまとめて送信します。 [画像検索の条件設定] については、カメラの使用説明書の『画像の検索条件 を設定する』を参照してください。



〈☞**〉を押す**



[検索結果全送信] を選ぶ



- ♥ Wi-Fi接続中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影できません。 なお、画像の送受信中にWi-Fi接続を終了するときは、カメラで [キャンセル] を選んだあと、Wi-Fi接続を終了してください。
 - RAW画像は送信できません。
 - 送信する枚数が多いときやファイルサイズ(合計容量)が大きいときは、電 池の残量にご注意ください。
 - 送信するカメラの仕様によっては、動画を送信するときにファイルの変換を 行います。そのため、通常よりも送受信に時間がかかることがあります。
- 🖥 💿 一度に999ファイルまで選択できます。
 - 画像を縮小するときは、同時に送信する画像がすべて縮小されます。なお、動 画や52サイズの静止画は縮小されません。
 - [S2に縮小]が有効になるのは、このカメラと同じ機種のカメラで撮影された 静止画だけです。それ以外のカメラで撮影された静止画は、サイズを縮小せ ずに送信されます。
 - 画像の送受信中に[キャンセル]を選ぶと、送受信をキャンセルすることができます。送信側のカメラで[キャンセル]を選ぶと、画像の選択画面に戻ります。受信側のカメラで[キャンセル]を選ぶと、接続を終了します。
 - Wi-Fi接続中は、カメラのオートパワーオフ機能は働きません。
コネクトステーションと Wi-Fi 接続する

コネクトステーション(別売)は、撮影した静止画や動画を取 り込んで、テレビやスマートフォンなどでの閲覧や、ネットワー クを利用した静止画や動画の共有などを行う機器です。

このカメラをコネクトステーションにかざすと、コネクトス テーションへ簡単に静止画や動画を保存することができます。

画像を保存する

ここでは、カメラとコネクトステーション(別売)をNFC機能を使用してWi-Fi接続する方法を説明します。そのほかの方法で画像を保存するときは、コネクトステーションの使用説明書を参照してください。

 あらかじめ [Wi-Fi設定] 画面で [Wi-Fi] を [使う] に設定して、[NFC接 続] も [する] に設定しておいてください (p.12、159)。



NFC接続ポイント

カメラをコネクトステーション	に
かざす	

- カメラとコネクトステーションの電源 を入れ、カメラのNマークをコネクト ステーションのNFC接続ポイントにか ざします。
- カメラの液晶モニターにWi-Fi接続中を 表すメッセージが表示され、コネクト ステーションが応答したら、カメラを コネクトステーションから離してくだ さい。
- Wi-Fi 接続すると、コネクトステーションがカード内の画像を確認し、保存されていない画像だけを保存します。

Wi-Fi接続を終了する

● 画像の保存が終了すると、カメラの液晶 モニターに左の画面が表示されます。 〈母〉を押してWi-Fi接続を終了します。

接続先の機器に画像を送信		
送信が完了しました		
1.00.02		
3枚		

- 必要に応じて、『NFC機能全般の注意事項』(p.49)もお読みください。
 - 画像の保存中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影できません。
 - コネクトステーションの上にカメラを落としたり、カメラを強く当てたりしないでください。コネクトステーションの内蔵ハードディスクが損傷する恐れがあります。
 - カメラが認識されにくいことがありますので、位置をすらしたり、水平方向に回転させるなどして、ゆっくりかざしてください。
 - カメラをかざしても接続できないときは、軽く触れてください。
 - かざすときは、カメラとコネクトステーションの間にものを置かないでください。また、カメラにケースなどをつけていると、NFC機能でWi-Fi接続できないことがあります。
 - 画像の保存中に、カメラとコネクトステーションの距離が離れすぎると、保存に時間がかかったり、Wi-Fi接続が終了することがあります。
 - 画像の保存中にカメラが電池切れになったときは、保存を中止します。充電してから、もう一度操作を行ってください。
- すべての画像が保存済みのときは、保存は行いません。そのときは、[OK]を 選んでWi-Fi接続を終了してください。
 - カード内の画像が多いときは、画像の確認や保存に時間がかかることがあります。
 - 画像の保存中は、カメラのオートパワーオフ機能は働きません。

EOS Utility と Wi-Fi 接続する

ここでは、カメラとパソコンを直接Wi-Fi接続する方法について 説明しています。

- あらかじめ、パソコンにEOS Utilityをインストールしてから Wi-Fi接続の設定を行ってください。
- アクセスポイントを使用してWi-Fi接続するときは、「高度な Wi-Fi接続」(p.107)を参照してください。

♥ 古いバージョンのソフトウェアでは設定できない場合があります。この カメラに対応したEOS Utilityをインストールしてください。

Wi-Fi接続する

- Wi-Fi接続するためにはパソコンの操作が必要です。詳しくは、パソコンの使用説明書を参照してください。
- ここでは、Windows 8.1の場合を例にして説明しています。



SSIDの末尾には「_CanonOA」と表示されます。

パソコン側の操作-1

パソコンの画面例

ネットワーク	
接続設定の表示	
Wi-Fi	
_Canon0A	
.al	

SSIDを選んでパスワードを入力する

パソコンのネットワークの設定画面から、手順4で確認したSSIDを選びます。
 パスワード欄には、手順4で確認したパスワードを入力します。

カメラ側の操作-2

ペアリング	「を始めます		6	
キャンセル	OK	•		

[OK] を選ぶ



パソコン側の操作-2

🚺 EOS Utilityを起動する



EOS Utilityの [Wi-Fi/LAN接続ペアリン グ] をクリックする

 ファイアウォールに関するメッセージ が表示されたときは、[はい]を選びます。

СССКУЛУЛУЛУТ Х Ангу-урадицана структоризациана структоризациана разначи структори структоризациана структоризаци структоризациана структоризациана структоризациана

[接続] をクリックする

接続するカメラを選択して、[接続]をクリックします。



PCが見つか 接続し	いりました。 します	
キャンセル	OK	•

🔿 Wi-Fi接続を確立する

- ➡ 手順9で [接続] 操作をしたパソコンが 見つかると、左の画面が表示されます。
- [OK] を選んで〈(1))を押すと、
 [<u>UWi-Fi動作中</u>]画面が表示されます。



[<a>Wi-Fi動作中] 画面について

[切断して終了]

Wi-Fi接続を終了します。

[設定の確認]

設定の内容が確認できます。

[エラー内容の表示]

● Wi-Fi接続でエラーが発生したときに、エラー内容を確認できます。

これでパソコンとのWi-Fi接続は完了です。

- → パソコンのEOS Utilityでカメラを操作します。82ページを参照してく ださい。
- 2回目以降のWi-Fi接続については、「2回目以降のWi-Fi接続」を参照してください(p.125)。

EOS Utilityでカメラを操作する

EOS Utilityの操作方法については、EOS Utility使用説明書を参照して ください。リモート撮影だけでなく、さまざまなカメラ操作が可能です。

EOS Utility使用説明書の入手方法は、カメラ使用説明書でご確認ください。

↓ リモート撮影で動画を記録中に、Wi-Fi接続が切断されたときの動作は、以下のようになります。

- ・電源スイッチが〈ON〉のときは、動画撮影が終了します。
- 電源スイッチが〈ON〉のときに、EOS Utilityの操作で動画モードにしたときは、カメラを操作して撮影することはできません。
- EOS UtilityとWi-Fi接続中は、操作できない機能があります。
- リモート撮影では、AF速度が遅くなることがあります。
- 通信状態によっては、映像の表示が遅れたり、レリーズのタイミングが遅れることがあります。
- リモートライブビュー撮影では、インターフェースケーブルでの接続時より
 も通信速度が遅くなるため、動きのある被写体を滑らかに表示することはできません。

カメラの電源を〈OFF〉にしたときや、カードスロットカバーや電池室ふたを開けたときは、Wi-Fi接続を終了します。



プリンターと Wi-Fi 接続する

ここでは、カメラとプリンターを直接Wi-Fi接続する方法について説明しています。

- Wi-Fi接続できるのは、Wi-Fiで使えるPictBridge(Wireless LAN)に対応したプリンターです。
- アクセスポイントを使用してWi-Fi接続するときは、「高度な Wi-Fi接続」(p.107)を参照してください。



Wi-Fi接続する

『準備』(p.11)の内容に従って、プリンターとカメラがWi-Fi接続できる ようにしておいてください。

なお、Wi-Fi接続するためにはプリンターの操作が必要です。詳しくは、 プリンターの使用説明書を参照してください。



■ SSIDの末尾には「_CanonOA」と表示されます。

5 プリンターを操作してカメラにWi-Fi 接続する

- お使いのプリンターのWi-Fiに関する設 定メニューから、確認したSSIDを選び ます。
- パスワード欄には、手順4で確認したパ スワードを入力します。

Wi-Fi接続するプリンターを選ぶ

- 検出されたプリンターの一覧が表示されたら、Wi-Fi接続するプリンターを選んで〈(の)>を押します。
- → プリンターの機種により、電子音が「ピ ピッ」と鳴ることがあります。
- プリンターが16台以上検出されたときや、3分以上検索を続けたときは、「再検索」が選択できます。
- ➡ Wi-Fi 接続が完了すると、カード内の画 像が表示されます。

印刷する画像を選ぶ

 カメラで画像を選んで印刷します (p.86)。

五 検索
CANON Printer
キャンセル





1枚ずつ印刷する場合

画像を選んで1枚ずつ印刷します。



印刷する画像を選ぶ

- 十字キーの〈◀〉〈►〉を押して印刷する画像を選んで〈(師)〉を押します。
- 〈国・Q〉ボタンを押すと、インデックス 表示にして選ぶことができます。

[この画像を印刷] を選ぶ

⇒ 印刷設定画面が表示されます。



	四切
	の 切
	吻 1 枚
	トリミング
₽Ĵ L判	用紙設定
□標準設定	キャンセル
町 フチあり	印刷

Wi-Fi対応プリンターで印刷	
接続を終了します	
キャンセル OK	

印刷する

- 印刷の設定方法は、89ページを参照してください。
- [印刷]を選ぶと印刷が始まります。
- 印刷が終了すると、手順1の画面に戻ります。続けて印刷するときは、手順1~ 3を繰り返します。

🚹 Wi-Fi接続を終了する

 く(い)、ボタンを押すと、確認画面が表示 されます。[OK]を選んでく(の)、を押し てWi-Fi接続を終了します。

指定して印刷する場合	
印刷内容を指定して印刷しま	च
	〈ௌ〉を押す
MENUで 2 日刷指定 この画像を印刷	【印刷指定】を選ぶ ➡ [印刷指定] 画面が表示されます。
▶印刷指定 3	印刷内容を設定する
ロスタンダード 0枚 日付 切 画像器号 切	 設定方法は、カメラ使用説明書の「画像 を印刷指定する/DPOF」を参照してく
画像選択 複数選択 設定 印刷 MENU ち	 Wi-Fi 接続前に印刷指定をしているときは、手順4に進んでください。
▶印刷指定	[印刷] を選ぶ
 ロスタンダード 2枚 ロインデックス 2コマ 日付 入 画像番号 入 	 [印刷]は、画像が選択され、印刷できる 状態になっていないと選択できません。
画像選択 複数選択 設定	
(Lisaps) (MENU)	
5	L用紙設定」の内容を設定する (p.89)
	□ 印刷効果(P.91) は必要に応じく設定します。

🖌 [OK] を選ぶ

→ 印刷が終了すると、手順3の画面に戻り ます。



Wi-Fi接続を終了する

 〈(い)〉ボタンを押すと、確認画面が表示 されます。[OK]を選んで〈(の)〉を押し てWi-Fi接続を終了します。

- プリンターとWi-Fi接続中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影できません。
 - 動画は印刷できません。
 - 印刷するときは、必ず用紙サイズの設定を行ってください。
 - プリンターの機種により、画像番号が印刷できないことがあります。
 - [7チあり]にすると、プリンターの機種により、日付がフチにかかることがあります。
 - 日付の背景が明るいときや、日付がフチにかかるときは、プリンターの機種により、日付が薄く印刷されることがあります。
 - RAW画像は[印刷指定]を選んで印刷することはできません。印刷するときは、[この画像を印刷]を選んで印刷してください。
- カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。
 印刷する画像のファイルサイズや記録画質により、[印刷]を選んでから実際に印刷が始まるまで、しばらく時間がかかることがあります。
 - 印刷を途中で中止するときは、[中止]が表示されている間に (金) を押して [OK] を選びます。
 - [印刷指定] で印刷するときに、途中で印刷を中止してから残りの画像を印刷するときは、[再開] を選びます。ただし、次のときは印刷の再開はできません。
 再開する前に印刷指定の内容を変更したり、指定した画像を削除したとき
 - ・インデックス設定時、再開する前に用紙設定を変更したとき
 - ・印刷を中断したときに、カードの空き容量が少なかったとき
 - 印刷中に問題が発生したときは、94ページを参照してください。

印刷の設定

印刷時の設定を必要に応じて行います。

使用するブリンターによって表示される内容や、設定できる内容が異なり ます。また、設定そのものができないことがあります。詳しくは、プリン ターの使用説明書を参照してください。



設定されている用紙のサイズ、タイプ、レイアウトの情報が表示されます

* プリンターの機種により、日付/画像番号印刷やトリミングなど、一部の設定項目 が選択できないことがあります。

用紙設定

	四切	
	9 切	
- Annual -	- 1 枚	
	トリミング	
₽L判	用紙設定	
🗊 フォト	キャンセル	
圓 フチなし	印刷	

- [用紙設定]を選んで〈
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
- ➡ 用紙設定画面が表示されます。

🖓 用紙サイズの設定

	用紙サイズ
L判	Å
2L判	
はがき	
カード	

▶用紙タイプの設定

り り・即	用紙タイプ
フォト	
高級フォト	
標準設定	

- プリンターにセットされている用紙の サイズを選んで〈(町)を押します。
- ⇒ 用紙タイプの設定画面が表示されます。
- プリンターにセットされている用紙の タイプを選んで〈((の))を押します。
- → レイアウトの設定画面が表示されます。

ŋ	IJ	Ð	レイアウト
フチ	なし		
フチ	あり		
標準	設定		

- 印刷レイアウトを選んで〈@〉を押し ます。
- ⇒ 印刷設定画面に戻ります。

フチなし	余白なしで用紙いっぱいに印刷します。「フチなし」印刷できないプ リンターでは、「フチあり」で印刷されます。
フチあり	用紙の周りに余白を付けて印刷します。
xx面配置	用紙1枚に画像を小さく、2/4/8/9/16/20/35画面印刷します。
標準設定	プリンターの機種や設定により、印刷レイアウトが異なります。



印刷効果(イメージオプティマイズ)の設定



表示される内容は、プリンターの機種に より異なります。

- 項目を選んで〈(m)〉を押します。
- 印刷効果を選んで〈☞〉を押します。

項目	印刷内容
☆標準設定	プリンターの機種により、印刷内容が異なります。プリンターの使
	用説明書を参照してくだざい。
Μλ	プリンターの標準色で印刷されます。画像のExif情報を活用して、
	自動的に補正が行われます。
✑切	自動補正は行われません。
→ # ■ 1	ストロボ撮影で被写体の目が赤くなった画像で効果的です。目の赤
	みが緩和されて印刷されます。

↓ ISO感度「H」で撮影した画像の撮影情報を印刷すると、ISO感度が適切な値で印刷されないことがあります。

日付/画像番号印刷の設定

画像と一緒にE	「刷する情報	
	切	
	日付	
	画像番号	
	両方	
	標準設定	
		SET OK

● [効]を選んで〈☞〉を押します。
 ● 印刷内容を選んで〈☞〉を押します。

印刷枚数を設定する



- [專] を選んで〈厨〉を押します。
- 印刷枚数を選んで〈☞〉を押します。

印刷効果などの選択肢にある[標準設定]は、ブリンターメーカーが独自に設定する印刷内容のことです。[標準設定]の内容は、ブリンターの使用説明書を参照してください。

トリミング(印刷範囲)の設定について



画像を部分的に拡大したり、構図を変え たような感じで印刷することができます。 トリミングの設定は、印刷する直前に 行ってください。トリミングを行ったあと で印刷設定の内容を変更すると、トリミン グの再設定が必要になることがあります。

1 印刷設定画面で [トリミング] を選ぶ

2 トリミング枠の大きさ、位置、縦横を設定する

枠で囲まれた範囲が印刷されます。枠の形状(縦横比)は、[用紙設定] の設定で変わります。

枠の大きさを変える

<Q><図><図→</p>ボタンを押すと、枠の大きさが変わります。枠を小 さくするほど拡大して印刷されます。

枠を移動する

〈▲〉〈▼〉または〈◀〉〈▶〉を押すと、枠が上下左右に移動しま す。好みの構図になるように枠を移動します。

枠の縦/横を切り換える

〈INFO〉ボタンを押すと、枠が縦長、横長に変わります。横位置で 撮影した画像を、縦位置で撮影したように印刷することもできます。

3 〈師〉を押してトリミングを終了する

➡ 印刷設定画面に戻ります。

● 印刷設定画面の左上で印刷範囲を確認することができます。

枠を小さくするほど印刷の画質が粗くなります。

📱 プリンターエラー発生時の操作について

プリンターに関するエラー(インク切れ、用紙切れなど)を解決したあと、「続 行]を選んでも印刷が再開されないときは、プリンター側を操作して印刷を再開 してください。印刷の再開方法については、プリンターの使用説明書を参照して ください。

エラーメッセージについて

印刷中に問題が発生したときは、カメラの液晶モニターにエラーメッセージが表 示されます。〈@〉を押して印刷を中止し、問題を解決してから再度印刷してく ださい。プリンターの問題解決方法については、プリンターの使用説明書を参照 してください。

用紙エラー

用紙が正しくセットされているかどうか確認してください。

インクエラー

インク残量や、インク吸収体の状態を確認してください。

ハードウェアエラー

用紙、インク以外の問題が発生していないか確認してください。

ファイルエラー

選択した画像は印刷できません。別のカメラで撮影した画像や、パソコンに取 り込んで加工した画像は、印刷できないことがあります。

Web サービスへ 画像を送信する

いろいろなWebサービスをカメラに登録して、カメラ内の画像 を送信することができます。

Wi-Fi接続する

『Webサービスの事前準備』(p.16)の内容に従って、WebサービスとカメラがWi-Fi接続できるようにしておいてください。

〈⑽〉ボタンを押す



17ページで登録したWebサービスを 選ぶ

- 履歴(p.126)が表示されたときは、
 - 〈◀〉〈▶〉で画面を切り換えます。
- 選んだWebサービスの種類や設定によって、送信先の選択画面が表示されることがあります。詳しくは、123ページを参照してください。

アクセスポイントとWi-Fi接続する

 107ページ以降を参照して、アクセス ポイントとカメラをWi-Fi接続します。

Webサービスへ画像を送信する

撮影した画像を家族や友人と共有できるよう、登録したWebサービスへ カメラ内の画像を送信したり、オンラインアルバムのリンク先を送信するこ とができます。

1枚ずつ送信する場合

画像を選んで1枚ずつ送信します。





利用規約の確認	
[同意する]を選択すると この動画がYouTubeの 利用規約 http://youtube.com/t/terms に違反していないことを明言	
キャンセル 同意する	

送信する画像を選ぶ

- ト字キーの〈◀〉〈▶〉を押して送信する画像を選んで〈☞〉を押します。
- 〈国·Q〉ボタンを押すと、インデックス 表示にして選ぶことができます。

[この画像を送信]を選ぶ

- [画像サイズ縮小]を選んで〈町〉を押す と、送信する画像サイズを選択できま す。
- [この画像を送信]を選んで〈(1))を押す
 と、表示している画像が送信されます。
- 送信の完了画面で[OK]を選ぶと、
 Wi-Fi接続を終了してWebサービスの選択画面に戻ります。
- [利用規約の確認] 画面が表示されたとき は、内容をよくお読みのうえ、[同意する] を選びます。
- 〈▲〉〈▼〉を押すと、画面をスクロール できます。

複数の画像を選んで送信する場合

複数の画像を選んで一度に送信します。



〈☞〉を押す



[選んで送信] を選ぶ



送信する画像を選ぶ

- +字キーの〈◀〉〈►〉で送信する画像
 を選んで〈(((i))))を押します。
- ⇒ 画面の左上に [√] が表示されます。
- 〈■・Q〉ボタンを押すと、3画像表示にして選ぶことができます。〈Q〉ボタンを押すと1枚表示に戻ります。
- 他に送信する画像があるときは、手順3
 を繰り返します。
- 送信する画像の選択が終わったら、 〈Q〉ボタンを押します。

画像を送信 4 送信枚数 2枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 [画像サイズ縮小] を選ぶ 必要に応じて設定します。 送信先がYouTubeのときは、[画像サイズ 縮小] は表示されません。 表示される画面で画像サイズを選んで 〈(11)) を押します。 動像サイズ瘤小 ⁽¹¹⁾ 縮小しない S2に縮小
画像を送信 5 送信枚数 2枚 画像サイズ編小 S2に縮小 キャンセル 送信	 【送信】を選ぶ ● 画像が送信されます。 ● 送信の完了画面で [OK] を選ぶと、 Wi-Fi接続を終了してWebサービスの選択画面に戻ります。
 利用規約の確認 [同意する]を選択するとこの動画がYouTubeの 利用規約 http://youtube.com/t/terms に違反していないことを明言 キャンセル 同意する 	 [利用規約の確認]画面が表示されたときは、内容をよくお読みのうえ、[同意する]を選びます。 〈▲〉〈▼〉を押すと、画面をスクロールできます。

範囲を指定して送信する場合

画像の範囲を指定して、まとめて送信します。



〈〉を押す

[範囲指定で送信] を選ぶ





画像の範囲を指定する

- 始めの画像を選んで〈〉を押します。
- 最後の画像を選んで〈☞〉を押します。
- → 画像が選択され、「↓」が表示されます。
- 指定を解除するときは、この操作を繰り 返します。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、元の画面に 戻ります。
- ▲ 範囲を確定する
 〈 (回 〉 ボタンを押します。



画像を送信 5 送信枚数 2枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 「画像サイズ縮小]を選ぶ 必要に応じて設定します。 表示される画面で画像サイズを選んで 〈④〉を押します。 <u> @ψサイズ縮小 %)します。 </u>
画像を送信 送信枚数 2枚 画像サイズ縮小 S2に縮小 キャンセル 送信	 【送信】を選ぶ ● 画像が送信されます。 ● 送信の完了画面で [OK] を選ぶと、 Wi-Fi接続を終了してWebサービスの選択画面に戻ります。
 利用規約の確認 「同意する」を選択すると この動画がYouTubeの 利用規約 http://youtube.com/t/terms に違反していないことを明言 ▼ キャンセルレ 同意する 	 [利用規約の確認] 画面が表示されたときは、内容をよくお読みのうえ、[同意する]を選びます。 〈▲〉〈▼〉を押すと、画面をスクロールできます。

カード内の画像をすべて送信する場合

カード内の画像を一度にすべて送信します。



〈☞〉を押す



[カード内全送信] を選ぶ

画像を送信	
送信枚数 2枚	
画像サイズ縮小 S2に縮小	
キャンセル送信	

[画像サイズ縮小] を選ぶ

● 必要に応じて設定します。

 表示される画面で画像サイズを選んで 〈
 (
 (
 ぼ) を押します。

画像サイズ縮小
縮小しない
S2に縮小

画像を送信	4
送信枚数 2枚	
画像サイズ縮小 S2に縮小	
キャンセル 送信	
利用規約の確認	
[同意する]を選択すると この動画がYouTubeの 利用規約 http://youTube.com/t/terms に違反していないことを明言	
キャンセル 同意する	

[送信] を選ぶ

- ▶ 画像が送信されます。送信が終了すると 手順1の画面に戻ります。
- [利用規約の確認] 画面が表示されたとき は、内容をよくお読みのうえ、[同意する] を選びます。
- 〈▲〉〈▼〉を押すと、画面をスクロール できます。

検索条件が設定された画像を送信する場合

[画像検索の条件設定] で検索条件が設定された画像をまとめて送信します。 [画像検索の条件設定] については、カメラの使用説明書の『画像の検索条件 を設定する』を参照してください。



画像を送信	4
送信枚数 2枚	
画像サイズ縮小 S2に縮小	
キャンセル 送信	
利用規約の確認	
[同意する]を選択すると この動画がYouTubeの 利用規約 http://youTube.com/t/terms に違反していないことを明言	
キャンセル 同意する	

[送信] を選ぶ

- ⇒ 画像が送信されます。
- 送信の完了画面で[OK]を選ぶと、
 Wi-Fi接続を終了してWebサービスの選択画面に戻ります。
- [利用規約の確認] 画面が表示されたとき は、内容をよくお読みのうえ、[同意する] を選びます。
- 〈▲〉〈▼〉を押すと、画面をスクロール できます。

- WebサービスにWi-Fi接続中は、カメラのシャッターボタンを押しても撮影で きません。
 - RAW画像は送信できません。
 - CANON iMAGE GATEWAY以外のWebサービスへ画像を送信した場合、そのWebサービスへ送信できていないのに、送信エラーが表示されないことがあります。このような場合の送信エラーは、CANON iMAGE GATEWAYのサイトで確認できますので、エラーの内容をご確認の上、再度送信してください。
- Web サービスによっては送信できる画像の種類や数、動画の時間が制限され ます。また、「範囲指定で送信」、「カード内全送信」または「検索結果全送信」で、一 部の画像が送信できないことがあります。
 - 画像を縮小するときは、同時に送信する画像がすべて縮小されます。なお、動 画や52サイズの静止画は縮小されません。
 - [S2に縮小]が有効になるのは、このカメラと同じ機種のカメラで撮影された 静止画だけです。それ以外のカメラで撮影された静止画は、サイズを縮小せ ずに送信します。
 - パソコンなどからCANON iMAGE GATEWAYにアクセスすると、画像を送信したWebサービスの送信履歴が確認できます。
 - 画像を送信しないでWi-Fi接続を終了するときは、手順1の画面で〈MENU〉ボ タンを押します。
 - カメラの電源に電池を使用するときは、フル充電してから使用してください。

高度な Wi-Fi 接続

高度なWi-Fi接続でWi-Fi機能を使うまでの流れ

ここでは、主にWi-Fiのアクセスポイントを利用したWi-Fi接続の方法について説明しています。Wi-Fiのアクセスポイントを利用すると、下記のWi-Fi 機能を使用することができます。



- コネクトステーションにWi-Fi接続するときは、『コネクトステーション とWi-Fi接続する』(p.73)を参照してください。
- *スマートフォンなどの各機器が、Wi-Fiのアクセスポイントに接続されていることを 前提に説明します。
アクセスポイントの種類を確認する 🛑

はじめに、お使いのアクセスポイントが、Wi-Fi機器同士を簡単にWi-Fi接 続することができるWPS^{*}に対応しているか確認してください。

お使いのアクセスポイントがWPSに対応しているか分からないときは、 アクセスポイントの使用説明書などを参照して確認してください。 * Wi-Fi Protected Setup (ワイファイ プロテクテッド セットアップ)の略

WPSに対応している場合

下記の2種類のWi-Fi接続方法が選択できます。WPS(PBC方式)の方 が簡単に接続できます。

- WPS(PBC方式)でWi-Fi接続する場合: p.110からの操作を行ってください。
- WPS (PIN方式) でWi-Fi接続する場合: p.114からの操作を行って ください。

WPSに対応していない場合

・検出したネットワークに手動でWi-Fi接続する場合: p.118からの操作 を行ってください。

アクセスポイントの暗号化について

このカメラは、下記の[**認証方式**] と[暗号化の設定] に対応しています。そのため、検出したネットワークに手動でWi-Fi接続する場合は、アクセスポイントの暗号化は、下記のいずれかの設定になっている必要があります。

- [認証方式]:オープン、共有キー、WPA/WPA2-PSK
- [暗号化の設定]:WEP、TKIP、AES

● アクセスボイントのステルス機能を有効にしていると、Wi-Fi接続できない場合があります。ステルス機能を無効にしてください。

 ネットワーク管理者がいるネットワークに接続するときは、ネットワーク管 理者に設定の詳細をお問い合わせください。

お使いのネットワークでMACアドレスのフィルタリングをしているときは、アクセスポイントにカメラのMACアドレスを登録してください。MACアドレスは[情報表示] 画面(p.135)で確認できます。

WPS(PBC方式)でWi-Fi接続する場合 =

WPSに対応したアクセスポイント使用時のWi-Fi接続の方法です。PBC 方式(プッシュボタン接続方式)では、アクセスポイントのWPS用ボタン を押すことで、カメラとアクセスポイントを簡単にWi-Fi接続することがで きます。

- 周囲に複数のアクセスポイントが稼動していると、うまくWi-Fi接続できないことがあります。このような場合は、[WPS (PIN方式)] でWi-Fi接続してください。
- アクセスポイントに付いているWPS用ボタンの場所を、あらかじめ確認 しておいてください。

項目を選ぶ

● Wi-Fi接続の開始から完了まで↑分程度かかる場合があります。



〈⑽〉ボタンを押す

- 履歴(p.126)が表示されたときは、
 - 〈◀〉〈▶〉で画面を切り換えます。
 - [無線通信の設定] 画面が表示されたとき
 は、Wi-Fi設定を行います(p.12)。
- 〈▲〉〈▼〉または〈◀〉〈►〉を押して 項目を選んで〈(卵))を押します。
- ●[▲](カメラ間で画像を送受信)は『カ メラ同士をWi-Fi接続する』(p.61)を 参照してください。
- 選んだWebサービスによっては、[送信 先] 画面が表示されます。送信先を選ん でください(p.123)。



手順5で表示される [カメラアクセスポイントモード] については、123ページを参照 してください。



IPアドレス設定	
 自動設定 	
O 手動設定	
キャンセル	OK

[WPS (PBC方式)] を選ぶ

 [OK] を選んで〈(の)〉を押すと、次の画 面に進みます。

アクセスポイントにWi-Fi接続する

- アクセスポイントのWPS用ボタンを押します。ボタンの場所とボタンを押す時間は、アクセスポイントの使用説明書を参照してください。
- [OK] を選んで〈師〉を押すと、アクセ スポイントとのWi-Fi接続を開始しま す。
- アクセスポイントとのWi-Fi接続が完了 すると次の画面に進みます。
- 🔉 [自動設定]を選ぶ
 - [OK] を選んで〈・(1)) を押すと、手順2 で選んだWi-Fi機能に応じた設定画面が 表示されます(p.113)。
 - [自動設定] でエラーが表示されたときや 手動で設定するときは、161ページを 参照してください。

IPアドレスを自動設定するには、DHCPサーバーや、DHCPサーバー機能を持つ アクセスポイントやルーターを使用している環境で、IPアドレスなどが自動的に 割り当てられる設定になっている必要があります。

Wi-Fi機能に応じた設定を行う

ここからは、Wi-Fi機能に応じた設定画面になります。選択したWi-Fi機能の説明ページをお読みください。

接続待機中 スマートフォンでCanonアプリを 起動してください SSID IPアドレス MACアドレス キャンセル	スマートフォンと通信 → 58ページ 手順7
ペアリングを始めます キャンセル OK ・	EOS Utilityでリモート操作 → 79ページ 手順6
再検索 CANON Printer キャンセル	Wi-Fi対応プリンターで印刷 → 85ページ 手順6
	Webサービスへ画像を送信 これでWebサービスとのWi-Fi接続の設 定は完了です。 → 97ページ「Webサービスへ画像を送信 する」

WPS(PIN方式)でWi-Fi接続する場合

WPSに対応したアクセスポイント使用時のWi-Fi接続の方法です。PIN方式(ピンコード接続方式)では、カメラが指定する8桁の識別番号をアクセスポイントに設定してWi-Fi接続します。

- 周囲に複数のアクセスポイントが稼動している状況でも、共通の識別番号で比較的確実にWi-Fi接続することができます。
- Wi-Fi接続の開始から完了まで1分程度かかる場合があります。



〈⑽〉ボタンを押す

項目を選ぶ

-) 履歴(p.126)が表示されたときは、
 - 〈◀〉〈▶〉で画面を切り換えます。
- [無線通信の設定] 画面が表示されたとき は、Wi-Fi設定を行います(p.12)。
- 〈▲〉〈▼〉または〈◀〉〈►〉を押して 項目を選んで〈(四)〉を押します。
- [▲] (カメラ間で画像を送受信) は 『カ メラ同士をWi-Fi 接続する』 (p.61) を 参照してください。
- 選んだ Web サービスによっては、「送信 先」画面が表示されます。送信先を選ん でください(p.123)。



手順5で表示される [カメラアクセスポイントモード] については、123ページを参照 してください。

WPS		
7654 無線LAN端 PINコードを設	13210 涼に上記の 定してください	
キャンセル	ОК	•

- アクセスポイントにPINコードを設定 する
 - カメラの液晶モニターに表示される8桁 のPINコードを、アクセスポイントに設 定します。
 - アクセスポイントへの PIN コードの入 力方法は、アクセスポイントの使用説明 書を参照してください。
 - PINコードを設定したら [OK] を選んで 〈町〉を押します。

WPS 接続を始めます キャンセル OK ・

IPアドレス設定	
 ● 自動設定 	
O 手動設定	
キャンセル	OK

アクセスポイントに接続する

- [OK] を選んで〈
 な押すと、アクセスポイントとのWi-Fi接続を開始します。
- アクセスポイントとのWi-Fi接続が完了 すると次の画面に進みます。

[自動設定] を選ぶ

- [OK] を選んで〈ூ〉を押すと、手順2 で選んだWi-Fi機能に応じた設定画面が 表示されます(p.117)。
- [自動設定] でエラーが表示されたときや 手動で設定するときは、161ページを 参照してください。

IPアドレスを自動設定するには、DHCPサーバーや、DHCPサーバー機能を持つ アクセスポイントやルーターを使用している環境で、IPアドレスなどが自動的に 割り当てられる設定になっている必要があります。

Wi-Fi機能に応じた設定を行う

ここからは、Wi-Fi機能に応じた設定画面になります。選択したWi-Fi機能の説明ページをお読みください。

接続待機中 スマートフォンでCanonアブリを 起動してください SSID IPアドレス MACアドレス キャンセル	スマートフォンと通信 → 58ページ 手順7
ペアリングを始めます キャンセル OK ・	EOS Utilityでリモート操作 → 79ページ 手順6
日始第 CANON Printer キャンセル	Wi-Fi対応プリンターで印刷 → 85ページ 手順6
	Webサービスへ画像を送信 これでWebサービスとのWi-Fi接続の設 定は完了です。 → 97ページ『Webサービスへ画像を送信 する』

検出したネットワークに手動でWi-Fi接続する場合

近くで稼動中のアクセスポイントの一覧から、Wi-Fi接続するアクセスポイントのSSID(またはESS-ID)を選んでWi-Fi接続します。

アクセスポイントを選ぶ

接続先の機器の選択	
接続先の機器の登録	
接続先の機器の編集	
	MENU 5

項目を選ぶ

〈(゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙゙ヽ゚゚゚゚゚)〉ボタンを押す

- 履歴(p.126)が表示されたときは、
 <
 <
 <
- [無線通信の設定] 画面が表示されたとき
 は、Wi-Fi設定を行います(p.12)。
- 〈▲〉〈▼〉または〈◀〉〈►〉を押して 項目を選んで〈@〉を押します。
- [▲](カメラ間で画像を送受信)を選んだときは『カメラ同士をWi-Fi接続する』(p.61)を参照してください。
- 選んだ Web サービスによっては、[送信 先] 画面が表示されます。送信先を選ん でください(p.123)。

[接続先の機器の登録] を選ぶ

手順2でWebサービスを選んだときは 表示されません。手順5に進んでください。

接続待機中 接続する機器を操作して、このカメラ (以下のネットワーク)に接続し、 Canonアブリを起動してください SSID パスワード キャンセル ネットワーク変更・	 【ネットワーク変更】を選ぶ ● 手順2で [□] [□] [□] [□] を選んだとき に表示されます。
① ② ③ ネットワークを選択 WPS機能で接続 16A9AACE5 11ch 26A9AACE5 11ch 36A9AACE5 13ch ▼ キャンセル	 5 アクセスポイントを選ぶ ● 〈▲〉〈▼〉を押して、アクセスポイントの一覧から、Wi-Fi接続するアクセスポイントを選びます。

①SSIDを表示

②アクセスポイントが暗号化されているときはアイコンを表示 ③使用しているチャンネルを表示

[更新] と [手動設定] について

- [更新]や[手動設定]は、手順5の画面をスクロールすると表示されます。
- [更新]を選ぶと、アクセスポイントを再検索します。
- [手動設定]を選ぶと、手動でアクセスポイントに関する設定を行うことができます。仮想キーボードでSSIDを入力してから、表示される内容に従って設定してください。

手順5で表示される [カメラアクセスポイントモード] については、123ページを参照 してください。

アクセスポイントのパスワードを入力する

- アクセスポイントに設定されているパスワードを入力します。設定されているパスワードについては、アクセスポイントの使用説明書を参照してください。
- 下記の手順6~7で表示される画面は、アクセスポイントに設定されている認証方式と暗号方式によって異なります。
- 手順6~7が表示されずに、[IP7ドレス設定] 画面が表示されたときは、手順8に進んでください。

キーインデックス	
. ● 1	
02	
03	
04	
キャンセル	OK

\$</t

💪 キーインデックスを選ぶ

- [キーインデックス]の画面は、アクセスポイントの暗号方式がWEPのときに表示されます。
- アクセスポイントに設定されている キーインデックスの番号を選んで〈啣〉 を押します。
- [OK] を選んで〈(回)) を押すと、次の画 面に進みます。

パスワードを入力する

- 仮想キーボード (p.160) でパスワード を入力し、〈MENU〉ボタンを押します。
- ◆ [IPアドレス設定] 画面(p.121) が表示 されます。

IPアドレスを設定する

 IPアドレス設定 ● 自動設定 ○ 手動設定]	8
キャンセル	OK	

[自動設定] を選ぶ

- [OK] を選んで〈・
 を押すと、手順2
 で選んだWi-Fi機能に応じた設定画面が 表示されます (p.122)。
- [自動設定] でエラーが表示されたときや 手動で設定するときは、161ページを 参照してください。

■ IPアドレスを自動設定するには、DHCPサーバーや、DHCPサーバー機能を持つ アクセスポイントやルーターを使用している環境で、IPアドレスなどが自動的に 割り当てられる設定になっている必要があります。

Wi-Fi機能に応じた設定を行う

ここからは、Wi-Fi機能に応じた設定画面になります。選択したWi-Fi機能の説明ページをお読みください。

接続待機中	スマートフォンと通信
スマートフォンでCanonアプリを 起動してください SSID IPアドレス MACアドレス キャンセル	→ 58ページ 手順7
	EOS Utilityでリモート操作
	⇒ 79ページ 手順6
ベアリングを始めます	
キャンセル OK ・	
再検索 CANON Printer キャンセル	Wi-Fi対応プリンターで印刷 → 85ページ 手順6
	Webサービスへ画像を送信 これでWebサービスとのWi-Fi接続の設 定は完了です。 → 97ページ『Webサービスへ画像を送信 する』

送信先画面について

[Wi-Fi機能] で選んだWebサービスによっては、送信先の選択画面が表示 されることがあります。

送信先の登録や送信時の設定は、パソコンで行います。設定方法については、EOS Utility使用説明書を参照してください。

送信先	
Friends	
Business	
Family	
MENU 🕤	SET OK

- [Webサービスへ画像を送信] 画面で [2] (メール) などを選んだときは、[送信 先] 画面が表示されることがあります。
- 登録した送信先の一覧から、送信先を選んで〈(の)〉を押します。
- 接続設定や画像の送信方法は、他の Webサービスと同じです。

カメラアクセスポイントモードについて

ネットワークを選択	
更新	
カメラアクセスポイントモード	
WPS 機能で 接続	
16A9AACE5 11ch	-
カメラをアクセスポイントにして	
接続したい機器と接続します	
キャンセル	

カメラアクセスポイントモードは、カメ ラと各機器を直接Wi-Fi接続する方法です。 [Wi-Fi機能]で、[D][口][凸]を選ん だときに表示されます。

11

2回目以降の Wi-Fi 接続

ここでは、すでにWi-Fi接続を行った機器と再接続する方法や、 複数の接続設定を登録する方法について説明しています。

2回目以降のWi-Fi接続

ー度Wi-Fi接続して接続設定が登録された機器やサービスに、再度Wi-Fi接続します。

〈(・・)〉ボタンを押す



項目を選ぶ

 表示された履歴から、Wi-Fi 接続する項目を選びます。表示されていないときは 〈◀〉〈▶〉を押して画面を切り換えます。

 [接続先履歴の表示]を[表示しない]に設定しているときは履歴は表示されません (0,159)。

● 項目を選んだら〈☞〉を押します。

👤 接続先の機器を操作する

□ スマートフォンの場合

- スマートフォンのWi-Fi機能をONにして、Camera Connectを起 動します。
- スマートフォンの接続先が変更されているときは、カメラ、または カメラと同じアクセスポイントにWi-Fi接続するように設定し直し ます。

▲ カメラ同士をWi-Fi接続する場合

- 接続先のカメラでも再接続の操作を行います。
- 設定の名称は、初期設定では接続先のカメラのニックネームが表示 されます。

□ EOS Utilityの場合

- パソコンでEOS Utilityを起動します。
- パソコンの接続先が変更されているときは、カメラ、またはカメラ と同じアクセスポイントにWi-Fi接続するように設定し直します。

△ プリンターの場合

 プリンターの接続先が変更されているときは、カメラ、またはカメ ラと同じアクセスポイントにWi-Fi接続するように設定し直しま す。

Webサービスの場合

再接続の操作は完了です。

接続先履歴は、登録された順に3項目まで表示されます。接続設定が追加されると、古い履歴から削除されます。

カメラと機器を直接Wi-Fi接続するときは、SSIDの末尾に「_CanonOA」と表示されます。

● [▲]を選んで再接続するときに、接続先のカメラがWi-Fi設定の初期化や削除を行っていると、再接続できなくなります。その場合は、[接続情報の消去] (p.133)で接続先のカメラの接続設定を削除してから、あらためてカメラ同 士のWi-Fi接続を行ってください(p.61)。

Bluetooth接続中のスマートフォンとのWi-Fi接続

カメラとスマートフォンがBluetooth接続中のとき、2回目以降のスマートフォンとのWi-Fi接続は以下の手順で行います。



Androidの場合

- 自動的にWi-Fi接続されます。
- ➡ Wi-Fi接続が完了すると、選んだ機能の画面が表示されます。

iOSの場合		
	3	 SSIDを確認する スマートフォンに表示されたカメラの SSID(ネットワーク名)を確認しま す。
スマートフォンの画	画面例 🛛 🖉	4 スマートフォンを操作してWi-Fi接続
Canon0A	ê 🗢 🚺	する
PretoStationEX	≜ ≑ (j)	 スマートフォンのWi-Fi機能の画面か エードロックのアンド・Fi機能の画面か
samana2117481	≜	ら、于順3で唯認した55IDを選びま す
INVESTIGATION OF	≜ ╤ (j)	9 0
Np-to-comenters	∎ ? ()	
		 Camera Connect画面を表示します

→ Wi-Fi接続が完了すると、選んだ機能の 画面が表示されます。

複数の接続設定を登録するには

Wi-Fi機能全体で、接続設定を20個まで登録することができます。

〈(ヤシ)〉ボタンを押す



項目を選ぶ

- ▶ 左の画面が表示されたら〈◀〉〈▶〉を 押して画面を切り換えます。
- 左の画面から、新たに Wi-Fi 接続する項 目を選んで〈(の)〉を押します。
- ●[▲](カメラ間で画像を送受信)は『カ メラ同士をWi-Fi接続する』(p.61)を 参照してください。
- [□](スマートフォンと通信)は『〈(吶)〉 ボタンでスマートフォンとWi-Fi接続す る』(p.55)を参照してください。
- [<u>」</u>] (EOS Utilityでリモート操作) は 『EOS UtilityとWi-Fi接続する』(p.77) を参照してください。
- 【凸】(Wi-Fi対応プリンターで印刷)は
 『ブリンターとWi-Fi接続する』(p.83) を参照してください。
- Webサービスへ画像を送信するときは 「Webサービスを利用するための設定を 行う」(p.17)を参照してください。

接続設定の確認と操作

ここでは接続設定の変更や削除、無線通信機能の初期化などについて説明しています。

接続設定を変更/削除する

カメラに保存されている接続設定の変更や削除を行います。接続設定の変 更や削除は、Wi-Fi接続を終了してから操作します。

〈⑽〉ボタンを押す



SmartPhone		5
ニックネームの変更		
公開画像の設定		
接続情報の消去		
公開画像		
	すべての画像	
	MENU 🕤	

接続設定の確認や変更を行う

項目を選んで〈((の))を押し、表示される画面で接続設定の変更や削除を行います。

[ニックネームの変更] (p.158)

ニックネームを仮想キーボード(p.160)で変更できます。

[公開画像の設定] (p.43)

[1](スマートフォンと通信)を選んだときに表示されます。設定した内容が画面の下側に表示されます。

[接続情報の消去]

カメラに保存されている接続設定を削除することができます。 なお、Webサービスの接続設定は、EOS Utilityを使用して削除しま す。詳しくはEOS Utilityの使用説明書を参照してください。

無線通信の設定を初期化する

無線通信の設定をすべて削除します。カメラを貸与したり譲渡したとき に、無線通信の設定情報が流出することを防ぐことができます。

2 通報総定 2 3 4 SET UP1 7 オルダ選択 画像番号 通し番号 縦位置画像回転表示 する ユート初期化 無線通信の設定 MENU MENU MENU	 [無線通信の設定]を選ぶ [¥1] タブの [無線通信の設定] を選んで 〈☞〉を押します。
 無線通信の設定 Wi-Fi設定 Wi-Fi機能 Bluetooth機能 使わない スマートフォンへ画像を送信 ニックネーム 設定初期化 	2 【設定初期化】を選ぶ • [設定初期化] を選んで〈啣〉を押します。
_ 設定初期化 無線通信の設定をすべて初期化します [キャンセル] OK	 3 [OK] を選ぶ → [無線通信の設定] が初期化され、メニュー 画面に戻ります。

● [+4:設定解除]の[カメラ設定初期化]を行っても、無線通信の設定情報は削除されません。

情報表示画面について

[情報表示] 画面では、エラーの内容とMACアドレスを確認することができます。



- エラーが発生しているときに〈@〉を押すと、エラーの内容が表示されます。
- カメラのMACアドレスはこの画面で確認できます。

トラブルシューティング

エラー表示の対応

エラーが発生したときは、下記のいずれかの方法でエラー内容を表示して ください。その後、この章の対応例を参考にしてエラーの原因を取り除いて ください。

[情報表示] 画面で〈師〉を押す(p.135)。

[Wi-Fi動作中] 画面で [エラー内容の表示] を選んで 〈師〉を押す。

下記のエラー番号のページをクリックすると該当ページにジャンプします。

11 (p.139)	12 (p.139)			
21 (p.140)	22 (p.141)	23 (p.142)	Ī	
61 (p.143)	63 (p.144)	64 (p.144)	65 (p.145)	66 (p.145)
67 (p.145)	68 (p.146)	69 (p.146)		
91 (p.146)			-	
101 (p.146)	102 (p.147)	103 (p.147)	104 (p.147)	105 (p.148)
106 (p.148)	107 (p.148)	108 (p.148)	109 (p.148)	
121 (p.148)	122 (p.149)	123 (p.149)	124 (p.149)	125 (p.149)
126 (p.149)	127 (p.150)			
141 (p.150)	142 (p.150)]		

■ エラーが発生したときは、「Wi-Fi機能」画面の右上に「Err**」と表示されます。カ メラの電源を〈OFF〉にすると表示されなくなります。

11: 接続先が見つかりません

- []]の場合、Camera Connectは起動していますか?
- ➡ Camera Connectから接続操作を行ってください (p.58)。
- [凸]の場合、プリンターの電源は入っていますか?
- ⇒ プリンターの電源を入れてください。
- [□]の場合、EOS Utilityは起動していますか?
- ➡ EOS Utilityを起動して、再度接続操作を行ってください(p.78)。
- カメラとアクセスポイントで、同じ認証用のパスワードを設定していますか?
- 暗号化の認証方式が [オーブン]の設定で、パスワードを間違えるとこのエラーになります。 大文字、小文字の使い分けも確認して、正しい認証用のパスワードを カメラに設定してください(p.120)。

12: 接続先が見つかりません

- 接続先の機器とアクセスポイントの電源は入っていますか?
- ⇒ 接続先の機器とアクセスポイントの電源を入れて、しばらくお待ちく ださい。それでも接続できないときは、再度接続操作を行ってください。

21: DHCP サーバーからアドレスが割り当てられていません

カメラの確認内容

- カメラの設定がIPアドレス[自動設定]になっています。この設定で間 違いありませんか?
- → DHCPサーバーを使用していない場合は、カメラをIPアドレス [手動設定] にして設定を行ってください (p.161)。

DHCPサーバーの確認内容

- DHCPサーバーの電源は入っていますか?
- ⇒ DHCPサーバーの電源を入れてください。
- DHCPサーバーから割り当てられるアドレスに余裕はありますか?
- ⇒ DHCPサーバーが割り振るアドレスを増やしてください。
- ⇒ DHCP サーバーからアドレスが割り振られている端末を、ネットワー クから外して減らしてください。
- DHCPサーバーは正常に機能していますか?
- ⇒ DHCPサーバーの設定を確認して、DHCPサーバーとして正常に機能しているか確認してください。
- ⇒ ネットワーク管理者がいるときは、DHCP サーバーを使用できる状態 にするよう依頼してください。

22: DNS サーバーから応答がありません

カメラの確認内容

カメラに設定しているDNSサーバーのIPアドレスは合っていますか?

→ IPアドレス [手動設定] にして、使用するDNSサーバーと同じIPアドレ スをカメラに設定してください(p.156、161)。

DNSサーバーの確認内容

DNSサーバーの電源は入っていますか?

- ⇒ DNSサーバーの電源を入れてください。
- DNSサーバーにIPアドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく 設定していますか?
- ⇒ DNSサーバーにIPアドレスと、そのアドレスに対応する名前を正しく 設定してください。
- DNSサーバーは正常に機能していますか?
- ⇒ DNSサーバーの設定を確認して、DNSサーバーとして正常に機能しているか確認してください。
- ⇒ ネットワーク管理者がいるときは、DNSサーバーを使用できる状態に するよう依頼してください。

ネットワーク全体の確認内容

- Wi-Fi接続しようとしているネットワークに、ゲートウェイ機能を持つ ルーターなどが使用されていませんか?
- ⇒ ネットワーク管理者がいるときは、ネットワークのゲートウェイアドレスを聞いて、その内容をカメラに設定してください(p.156、161)。
- ⇒ カメラを含むネットワーク機器すべてに、ゲートウェイアドレスを正しく設定してください。

23: ネットワーク上に同じ IP アドレスの機器が存在します

カメラの確認内容

- カメラと同じネットワークにWi-Fi接続している機器が、カメラと同じ IPアドレスを使用していませんか?
- カメラのIPアドレスを変更して、同じネットワークに接続している機器とIPアドレスが重複しないようにしてください。または、IPアドレスが重複している他の機器のIPアドレスを変更してください。
- ⇒ DHCPサーバーを使用するネットワーク環境で、カメラがIPアドレス [**手動設定**]の設定になっているときは、IPアドレス [**自動設定**]の設定 にしてください (p.121)。

📱 エラー 20番台の対応について

エラー 21~23が表示された場合は、下記の確認も行ってください。 カメラとアクセスポイントで、同じ認証用のバスワードを設定していますか? ● 暗号化の認証方式が「オーブン」の設定で、パスワードを間違えるとこのエラー になります。大文字、小文字の使い分けも確認して、正しい認証用のパスワー ドをカメラに設定してください(0.120)。

- 61: 同じ SSID の無線 LAN ネットワークがみつかりません
 - アクセスポイントのアンテナとカメラの間に、見通しをさえぎる障害 物はありませんか?
 - ⇒ アクセスポイントのアンテナを、カメラからよく見える場所に移動してください (p.153)。

カメラの確認内容

- カメラにアクセスポイントと同じSSIDを設定していますか?
- ⇒ アクセスポイントのSSIDを確認して、同じSSIDをカメラに設定して ください(p.119)。

アクセスポイントの確認内容

- アクセスポイントの電源は入っていますか?
- ⇒ アクセスポイントの電源を入れてください。
- MACアドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラの MACアドレスをアクセスポイントに登録していますか?
- → 使用しているカメラの MAC アドレスをアクセスポイントに登録して ください。MACアドレスは [情報表示] 画面 (p.135) で確認できます。

- 63: 無線 LAN の認証に失敗しました
- カメラとアクセスポイントで、同じ認証方式を設定していますか?
- ⇒ カメラで設定できる認証方式は、[オープン]、[共有キー]、[WPA/WPA2-PSK]です(p.109)。
- カメラとアクセスポイントで、同じ認証用のパスワードを設定していますか?
- ⇒ 大文字、小文字の使い分けも確認して、正しい認証用のパスワードを カメラに設定してください(p.120)。
- MACアドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラの MACアドレスをアクセスポイントに登録していますか?
- → 使用しているカメラの MAC アドレスをアクセスポイントに登録して ください。MACアドレスは [情報表示] 画面 (p.135) で確認できます。

64: 無線 LAN 端末に接続できません

- カメラとアクセスポイントで、同じ暗号化方式を設定していますか?
- ⇒ カメラで設定できる暗号化方式は、WEP、TKIP、AESです (p.109)。
- MACアドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラの MACアドレスをアクセスポイントに登録していますか?
- → 使用しているカメラの MAC アドレスをアクセスポイントに登録して ください。MACアドレスは [情報表示] 画面 (p.135) で確認できます。
- 65: 無線 LAN の接続が切れました
 - アクセスポイントのアンテナとカメラの間に、見通しをさえぎる障害 物はありませんか?
- ⇒ アクセスポイントのアンテナを、カメラからよく見える場所に移動させてください (p.153)。
- 何らかの理由で、Wi-Fi接続が切れ、再接続できない状態になっています。
- アクセスポイントにほかの機器からのアクセスが集中している場合 や、電子レンジなどが近くで使用されている場合(IEEE 802.11b/ g/n (2.4GHz帯))、雨天や高湿度などの影響が考えられます (p.153)。
- 66: 無線 LAN のパスワードが違います
- カメラとアクセスポイントで、同じ認証用のパスワードを設定していますか?
- → 大文字、小文字の使い分けも確認して、正しい認証用のパスワードを カメラに設定してください(p.120)。
- 67: 無線 LAN の暗号方式が違います
- カメラとアクセスポイントで、同じ暗号化方式を設定していますか?
- ⇒ カメラで設定できる暗号化方式は、WEP、TKIP、AESです (p.109)。
- MACアドレスでフィルタリングしている場合、使用しているカメラの MACアドレスをアクセスポイントに登録していますか?
- → 使用しているカメラの MAC アドレスをアクセスポイントに登録して ください。MACアドレスは [情報表示] 画面 (p.135) で確認できます。

- 68: 無線 LAN 端末に接続できませんでした。始めからやり直して ください。
 - アクセスポイントのWPS(Wi-Fi Protected Setup)ボタンは、ア クセスポイントで指示されている時間押し続けましたか?
 - → WPSボタンをアクセスポイントの使用説明書で指示されている時間 押し続けてください。
 - アクセスポイントのすぐ近くで接続操作をしていますか?
 - ➡ 両方の機器にすぐ手が届く距離で接続操作を行ってください。
- 69: 複数の無線 LAN 端末を検出したため、接続できませんでした。始めからやり直してください。
 - ほかのアクセスポイントがWPS(Wi-Fi Protected Setup)のPBC 方式(ブッシュボタン接続方式)で接続操作を行っています。
 - ⇒ しばらく待ってから接続操作を行うか、PIN 方式(ピンコード接続方式)で接続操作を行ってください(p.114)。

91: その他のエラー

- エラー 11~69以外の異常が発生しました。
- ⇒ カメラの電源スイッチを入れ直してください。
- 101: 接続に失敗しました
- Wi-Fi接続するカメラ側でもカメラ間の接続操作を行っていますか?
- ➡ Wi-Fi接続するカメラ側でもカメラ間の接続操作を行ってください。
- 接続設定を登録したカメラ同士でも、Wi-Fi接続を終了したあと再接続 するときには、両方のカメラで再接続の操作を行ってください。
- 複数のカメラがWi-Fi接続しようとしていませんか?
- → 一度にWi-Fi接続できるカメラは1台だけです。近くで接続操作を行っているカメラがないか確認し、再度接続操作を行ってください。

102: 送信に失敗しました

- 受信側カメラのカード残量が不足していませんか?
- ➡ 受信側カメラのカードを確認し、カードを交換するか、十分な容量を 確保してから再度送信してください。
- 受信側カメラのカードがロックされていませんか?
- ➡ 受信側カメラのカードを確認し、ロックを解除してから再度送信して ください。
- 受信側カメラのフォルダー番号が999で、画像番号が9999になっていませんか?
- フォルダーやファイル名を自動生成できません。受信側カメラのカー ドを交換してから、再度送信してください。
- カードは正常に動作していますか?
- → 受信側カメラのカードを交換してから、再度送信してください。
- 受信側のカメラは、MP4形式の動画再生に対応していますか?
- ➡ 受信側のカメラがMP4形式の動画再生に対応していないときは、 MP4形式の動画を送信できません。

103: 受信に失敗しました

- 受信側カメラはデータを受信できる状態ですか?
- ➡ 受信側カメラのバッテリーや通信状態を確認し、再度送信してください。

104: 受信に失敗しました。カードがいっぱいです

● 受信側カメラのカード残量が不足していませんか?

受信側カメラのカードを確認し、カードを交換するか、十分な容量を 確保してから再度送信してください。

105: 受信に失敗しました。カードのスイッチが書き込み禁止位 置になっています

● 受信側カメラのカードがロックされていませんか?

➡ 受信側カメラのカードを確認し、ロックを解除してから再度送信して ください。

106: 受信に失敗しました。フォルダと画像番号がいっぱいです

- 受信側カメラのフォルダー番号が999で、画像番号が9999になっていませんか?
- フォルダーやファイル名を自動生成できません。受信側カメラのカー ドを交換してから、再度送信してください。

107: 受信に失敗しました。カードにアクセスできません

カードは正常に動作していますか?

➡ 受信側カメラのカードを交換してから、再度送信してください。

108: 接続が切断されました

● 接続先のカメラが接続を終了していませんか?

➡ 通信状態を確認し、カメラ間のWi-Fi接続をやり直してください。

109: エラーが発生しました

● カメラ間の接続中に、エラー 101~108以外の異常が発生しました。

⇒ カメラ間のWi-Fi接続をやり直してください。

121: サーバーの空き容量が不足しています

● 送信先Webサーバーの空き容量が不足しています。

➡ Webサーバー内の不要な画像を削除し、Webサーバーの空き容量を確認してから再度送信してください。

- 122: パソコンと接続し、EOS 用ソフトウェアで Web サービス の設定をし直してください
- Webサービスの設定に失敗した可能性があります。
- ⇒ カメラとパソコンをWi-Fiまたは別売のインターフェースケーブルで 接続し、EOS UtilityでWebサービスの設定(p.17)をやり直してく ださい。

123: Web サービスにログインできません。パソコンと接続し、 EOS 用ソフトウェアで設定し直してください

- カメラの登録情報やカメラに登録したWebサービスが、CANON iMAGE GATEWAY上で削除されていませんか?
- ⇒ カメラとパソコンをWi-Fiまたは別売のインターフェースケーブルで 接続し、EOS UtilityでWebサービスの設定(p.17)をやり直してく ださい。

124: SSL 証明書が無効です。パソコンと接続し、EOS 用ソフ トウェアで設定し直してください

● ルート証明書が期限切れであるか、ルート証明書が不正です。

- ⇒ カメラとパソコンをWi-Fiまたは別売のインターフェースケーブルで 接続し、EOS UtilityでWebサービスの設定(p.17)をやり直してく ださい。
- カメラの時刻設定が、実際の時刻から大きくずれているとこのエラー が表示されることがあります。カメラの時刻が正しく設定されている か確認してください。

125: ネットワークの設定を確認してください

● ネットワークが接続されていますか?

⇒ ネットワークの接続状態を確認してください。

126: サーバーと接続できませんでした

- CANON iMAGE GATEWAYがメンテナンス中か、一時的に負荷が集中しています。
- ⇒ しばらくしてからWebサービスの接続をやり直してください。

127: エラーが発生しました

Webサービスの接続中に、エラー 121~126以外の異常が発生しました。

➡ WebサービスのWi-Fi接続をやり直してください。

141: プリンターは処理中です。もう一度接続してください

- プリンターが印刷中ではありませんか?
- ⇒ 印刷が終わってからWi-Fi接続をやり直してください。
- プリンターにほかのカメラがWi-Fi接続していませんか?
- → ほかのカメラのWi-Fi接続を終了してから、Wi-Fi接続をやり直してください。

142: プリンター情報の取得に失敗しました。もう一度接続して ください

- プリンターの電源は入っていますか?
- ⇒ プリンターの電源を入れてから、Wi-Fi接続をやり直してください。

故障かな?と思ったら

「カメラが故障したのかな?」と思ったら、下記の例を参考にしてカメラ をチェックしてください。なお、チェックしても状態が改善しないときは、 別紙の修理お問合せ専用窓口にご相談ください。

インターフェースケーブルで接続した機器が使えない

 Wi-Fi接続中は、カメラとコネクトステーション、パソコンなどを、インターフェースケーブルで接続して使用することはできません。Wi-Fi 接続を終了してからインターフェースケーブルで接続してください。

[無線通信の設定] が選択できない

インターフェースケーブルでカメラとコネクトステーション、パソコンなどを接続しているときは、[41:無線通信の設定]を選択できません。
 インターフェースケーブルを取り外してから設定してください。

撮影や再生などの操作ができない

Wi-Fi接続中は、撮影や再生などの操作ができないことがあります。
 Wi-Fi接続を終了してから操作を行ってください。

スマートフォンに再接続できない

- 同じカメラとスマートフォンの組み合わせでも、設定を変更したり、異なる設定を選んでいるときは、同じSSIDを選んでも再接続できなくなることがあります。そのときは、スマートフォンのWi-Fi設定で、カメラとの接続設定を削除してから、接続設定をやり直してください。
- 接続設定をやり直すときに、Camera Connectを起動したままにして いると、接続できないことがあります。そのときは、Camera Connect を再起動してください。

スマートフォンとペアリングできない

一度ペアリングしたスマートフォンと再びペアリングするときに、スマートフォン側に前回ペアリングしたときのカメラの登録が残っていると、ペアリングすることができません。そのときは、スマートフォンのBluetooth設定で残っているカメラの登録を解除してから、ペアリングをやり直してください(p.21)。

無線通信機能での注意事項

無線通信機能使用時に「通信速度が遅くなる」、「接続が途切れる」 などの 現象が起きたときは、下記の例を参考にして対応してみてください。

カメラとスマートフォンとの距離について

カメラとスマートフォンが離れすぎていると、Bluetooth接続は可能で もWi-Fi接続ができないことがあります。その場合は、カメラとスマートフォ ンを近づけてWi-Fi接続を行ってください。

アクセスポイントのアンテナの設置場所について

室内で使用する場合、カメラを使用している部屋に設置してください。
 カメラとの間に、人や遮蔽物が入らない場所に設置してください。

近くにある電子機器について

下記の電子機器の影響でWi-Fiの通信速度が遅くなるときは、電子機器の 使用をやめるか、機器から離れた場所で通信を行ってください。

 カメラのIEEE 802.11b/g/nは、2.4GHz帯の電波を使用してWi-Fi の通信を行っています。そのため、同じ周波数帯を使用する Bluetooth機器や電子レンジ、コードレス電話機、マイク、スマート フォン、他のカメラなどを使うとWi-Fiの通信速度が遅くなります。

カメラを複数使うときの注意

- 1つのアクセスポイントに複数のカメラをWi-Fi接続するときは、カメ ラのIPアドレスが重複しないよう注意してください。
- 1つのアクセスポイントに複数のカメラをWi-Fi接続すると、通信速度 が遅くなります。
- IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz帯)のアクセスポイントが複数あるときは、電波干渉を少なくするために、Wi-Fiのチャンネルを、「1/6/11」、「2/7」、「3/8」というように4チャンネル分、間を開けてください。

Eye-Fi カードの使用について

[Wi-Fi]を[使う]に設定しているときは、Eye-Fiカードでの画像転送はできません。

セキュリティーについて

セキュリティーに関する設定が適切に行われていないときは、次のような 問題が発生する恐れがありますので注意してください。

通信の傍受
 悪意ある第三者によってWi-Fiの電波を傍受され、通信内容を盗み見られる恐れがあります。

ネットワークへの不正アクセス
 悪意ある第三者によって、お使いのネットワークに不正に侵入され、情報の盗難・改ざん・破壊をされるといった被害に遭う恐れがあります。
 また、別の人物を装ってネットワークに不正な情報を流す「なりすまし」通信がされたり、「踏み台」と呼ばれる別の不正アクセスへの中継
 地点にされたりする恐れもあります。

こうした問題が発生する可能性を少なくするため、ネットワークのセキュ リティーを確保するための仕組みや機能を使用することをおすすめします。

ネットワークの設定を確認する

Windowsの場合

Windowsの[**コマンドブロンブト**]を開き、ipconfig/allと入力して 〈**Enter**〉キーを押します。

パソコンに割り当てられているIPアドレスのほかに、サブネットマス ク、ゲートウェイ、DNSサーバーの情報が表示されます。

Mac OSの場合

Mac OS Xの [ターミナル] を開き、ifconfig -aと入力して〈**Return**〉 キーを押します。[en0] 項目 [inet] の ***.***.**** がパソコンに割り 当てられているIPアドレスです。

* [ターミナル] については、Mac OS Xのヘルプを参照してください。

なお、161ページでカメラに割り当てるIPアドレスを設定するときは、 パソコンやほかのネットワーク接続機器とIPアドレスが重複しないよう、一 番右側の数字を変えて設定します。

例) 192.168.1(10)





[無線通信の設定] 画面について

[無線通信の設定] 画面では、無線通信機能の設定を変更できます。

〈MENU〉ボタンを押して、[1] タブの [無線通信の設定] を選んで 〈(m)〉 を押します。

無線通信の設定	
Wi-Fi設定	
Wi-Fi機能	
Bluetooth機能	使わない
スマートフォンヘ	画像を送信
ニックネーム	1,000
設定初期化	
	MENU ᠫ

「Wi-Fi設定】

次ページを参照してください。

「Wi-Fi機能】

以下のWi-Fi機能が選択できます。

- スマートフォンと通信
- カメラ間で画像を送受信
- EOS Utilityでリモート操作
- Wi-Fi対応プリンターで印刷
- Webサービスへ画像を送信

[Bluetooth機能] (n 21)

[Bluetooth機能] 画面を表示して、 Bluetooth機能の設定や確認ができます。

「スマートフォンへ画像を送信] (n.33)

スマートフォンと接続中に、カメラ内の 画像をスマートフォンへ送信するときに使 用します。

[**ニックネーム**] (p.13)

ニックネームを仮想キーボード (n 160) で変更できます。

[設定初期化] (p.134)

無線通信の設定をすべて削除して初期化 を行います。

[Wi-Fi設定] 画面について

Wi-Fi設定	
Wi-Fi	使う
NFC接続	する
パスワード	あり
接続先履歴の表示	表示する
MACアドレス	
	MENU 🕤

[Wi-Fi]

- 無線通信機能の [使う] / [使わない] が 設定できます。
- 飛行機内や病院内などで、電子機器や無 線機器の使用が禁止されているときは、
 [使わない] に設定してください。

[NFC接続] (p.47)

NFC接続を**[する]** / **[しない**] が設定で きます。

[パスワード]

[**なし**] に設定すると、Wi-Fi接続時のパス ワードの入力を省略することができます (アクセスポイントとのWi-Fi接続時は除 く)。

[接続先履歴の表示]

Wi-Fi接続した機器の履歴を [表示する] / [表示しない] が設定できます。

[MACアドレス]

カメラのMACアドレスの確認ができま す。

仮想キーボードの操作方法について 💳



入力エリアの切り換え

(**Q**)ボタンを押すと、上下の入力エリアが交互に切り換わります。

カーソルの移動

上側のエリアで〈◀〉〈►〉を押すと、 カーソルが移動します。

●文字の入力

下側のエリアで〈▲〉〈▼〉または〈◀〉〈►〉を押して文字を選び、 〈☞〉を押して文字を入力します。

画面右上の「*/*」で、入力した文字数と入力できる文字数を確認する ことができます。

● 入力モードの切り換え*

下側のエリアの一番右下の [Aa=1@] を選びます。〈☞〉を押すたび に、小文字→数字/記号1→数字/記号2→大文字に切り換わります。

* [タッチ操作:しない] 設定時は、1画面ですべての文字入力ができます。

● 文字の削除

〈 価〉 ボタンを押すと1文字消去されます。

入力の終了

〈MENU〉ボタンを押すと、入力を確定して終了します。確認画面が表示されたときは、[OK]を選んで終了します。

入力のキャンセル

〈INFO〉ボタンを押すと、入力をキャンセルして終了します。確認画 面が表示されたときは、[OK]を選んで終了します。

IPアドレスを手動で設定する場合

IPアドレス設定を手動で行います。なお、表示される項目はWi-Fi機能に よって異なります。

IPアドレス設定 © 目動設定 〇 手動設定	 【手動設定】を選ぶ ● [OK] を選んで〈∞〉を押すと、次の画 面に進みます。
IPアドレス設定 IPアドレス 192.168.1.2 サブネットマスク 255.255.25 グートウェイ 使わない DNSアドレス 0.0.00 キャンセル OK	 2 設定する項目を選ぶ 項目を選んで〈☞〉を押すと、数値の 入力画面が表示されます。 ゲートウェイを使う場合は、[使う]を選んでから [アドレス]を選び、〈☞〉を押します。

ゲートウェイ		
● 使つ		
し使わない		
	アドレス	
	0.0.0.0	
キャンセル		OK

IPアドレス	ζ						
19	2.1	68		1.	2	?	^
0 1 2	3	4	5	6	7	8	9
		_	_				••
ΰx	INFO	+1	マン	セル	M	ENU	OK

数値を入力する

- くご > を回して上側の入力場所を選び、 十字キーの < ◀> < ▶> を押して入力す る数値を選びます。< ④> を押すと選ん だ数値が入力されます。
- 〈MENU〉ボタンを押すと、入力を確定 して手順2の画面に戻ります。

IP アドレスを手動で設定する場合

IPアドレス設定	
IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイ	192.168.1.3 255.255.255.0 使わない
DNSアドレス	192.168.11.1
キャンセル	OK 🔸

🖌 [OK] を選ぶ

- 必要な項目の設定が完了したら [OK] を 選んで〈((の)) を押します。
- → Wi-Fi 機能に応じた設定画面が表示され ます (p.122)。
- 設定する内容が分からない場合は、
 『ネットワークの設定を確認する』
 (p.156)を参照するか、ネットワーク
 管理者、またはネットワークに詳しい
 方に問い合わせてください。

無線通信機能の接続状態について

カメラの液晶モニターと〈(ŋ)〉ランプで、無線通信機能の接続状態を確認することができます。

液晶モニター

クイック設定画面

再生時の情報表示画面



電波強度

21	S/=→+++#2	液晶モニター		〈(ヤ)〉 ランプ		
ג	Wi-Fi機能 電波強度		電波強度	Wi-Fi機能		
土拉结	Wi-Fi:使わない	((°)) OFF		光气	治互	
不按杭	Wi-Fi:使う			府入	府灯	
接続開始		((†))	(点滅)	₹ ,	点滅	
接続中		((†))		™ .II	点灯	
送信中		((†))	(\leftrightarrow)	₹,I	速く点滅	
接続エラ-	-	(1) (点滅) 🍸		やや速く点滅		

* 画像の送信画面でも 📶 が表示されます。

* [カメラアクセスポイントモード] で接続しているときは、 Y.II は表示されません。

* ライブビュー時の表示画面と〈(ヤ)〉ランプについては、カメラ使用説明書を参照して ください。

Bluetooth機能の表示

Bluetooth機能	接続状態	液晶モニター
「使わたい」 いみ	Bluetooth接続中	8
	Bluetooth未接続	*
[使わない]	Bluetooth未接続	非表示

* Wi-Fi接続中はBluetooth未接続になります。

Camera Connectの表示

Bluetooth接続中



主な仕様

Wi-Fi		
準拠規格	IEEE 802.11b/g/n	
伝送方式	DS-SS変調方式(IEEE 802	2.11b)
	OFDM変調方式(IEEE 802	.11g/n)
通信距離	約15m	
	* スマートフォンと通信時	
	* 送受信アンテナ間に障害物、	、遮蔽物がなく、他の
	機器との電波干渉がない場合	合
送信周波数(中心周波数)		
	周波数	チャンネル
	2412~2462MHz	1~11ch
接続方法		ド、インフラストラ
	クチャー*	
	* Wi-Fi Protected Setup対	応
セキュリティー	認証方式:オープン、共有キ	-, WPA/WPA2-
	PSK	
	暗号化:WEP、TKIP、AES	
スマートフォンと通信	スマートフォンで画像の閲覧	/操作/受信
	スマートフォンでカメラをリ	モートコントロール
	スマートフォンへ画像送信	
カメラ間で画像を送受信	1 枚送信、画像選択送信、リ†	サイズ送信
コネクトステーションと接続	…コネクトステーションへ画像	を送信して保存
EOS Utilityでリモート操作	EOS Utilityのリモートコン	トロール機能および
	画像閲覧機能を無線で実現	
Wi-Fi対応プリンターで印刷	…Wi-Fi対応プリンターへ画像を	を送信
Webサービスへ画像を送信	…登録したWebサービスヘカ>	〈ラ内の画像やリンク
	先を送信	
■ NFC		
準拠規格	NFC Forum Type3/4 Tag	準拠(ダイナミック)
Bluetooth		
<u>進</u> 加規格	Bluetooth Specification V	'ersion 4 1 進城
1 2000 H	(Bluetooth low energy ter	chnology)

伝送方式.....GFSK変調方式

● 記載データはすべて当社試験基準によります。

無線通信機能について

無線通信機能が使える国や地域について

無線通信機能の使用は、国や地域ごとの法令等により規制されていることがあるため、違反すると罰せられることがあります。そのため、無線通信機能が使用できる国や 地域については、キヤノンのWebサイトで確認してください。

なお、それ以外の国や地域で無線通信機能を使用した際のトラブル等については、弊 社は一切責任を負いかねます。

■ モデルナンバー

EOS Kiss X9i : DS126661

(無線モジュールモデル: ES200, Bluetoothモジュールモデル: WM500)

- 次の事項を行うと、法律で罰せられることがあります。「本製品を分解、改造する こと」、「本製品上の証明ラベルをはがすこと」。
- ・医療用の装置や、電子機器の近くで本製品を使用しないでください。医療用の装置や、電子機器の動作に影響を及ぼす恐れがあります。
- ・EOS Kiss X9iには、電波法に基づく認証を受けた無線装置が内蔵されており、証 明ラベルは無線設備に添付されています。

■ 電波干渉に関するご注意

この機器の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工 場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)、 および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)並びにアマチュア無線局(免許を要 する無線局)が運用されています。

- この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および特定小電力 無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が 発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、または電波の発射を停止 した上、お客様相談センターにご連絡いただき、混信回避のための処置等(例え ば、パーティションの設置など)についてご相談下さい。
- ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局、あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、お客様相談センターへお問い合わせ下さい。
- ・本製品は、他の電波を発する機器から、電波干渉を受ける場合があります。これらの 機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間を分けるなどして、電波干渉を避けて使 用してください。



この表示は、2.4GHz帯を使用している無線機器であることを意味します。

Complies with IMDA Standards DB00671

商標について

- Microsoft、Windowsは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける商標または登録商標です。
- Macintosh、Mac OSは、米国およびその他の国で登録されているApple Inc. の商標です。
- Wi-Fi CERTIFIEDロゴおよびWi-Fi Protected SetupマークはWi-Fi Alliance の商標です。
- カメラの設定画面と本書内で使用されている「WPS」は、Wi-Fi Protected Setupを意味しています。
- UPnPは、UPnP Implementers Corporationの商標です。
- Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、キヤノン株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標およびトレードネームは、それぞれの所有者に帰属します。
- N-Markは米国およびその他の国におけるNFC Forum, Inc.の商標または登録 商標です。
- おサイフケータイは株式会社NTTドコモの登録商標です。
- その他の社名、商品名などは、各社の商標または登録商標です。



接続 21 CANON IMAGE GATEWAY 16 iOS.....15 IPアドレス.....112.116.121 手動設定......161 画像を送信......53 PictBridge83 Webサービスへ画像を送信.......95 Wi-Fi設定......12.159 WPS (Wi-Fi Protected Setup)......109 PBC方式......110 PIN方式114

あ

アクセスポイント10)9
暗号化 1C)9
印刷	86
印刷指定8	37
印刷の設定	
イメージオプティマイズ	91
印刷枚数S	92
トリミング	93
日付/画像番号	92
用紙設定8	39
インターフェースケーブル1	4
選んで送信	98

か

カード内全画像送信40,69,102
画像閲覧
画像サイズ縮小
画像を送信33, 53, 64, 97
カメラアクセスポイントモード 123
カメラ間で画像を送受信
キーボード160
キヤノンイメージゲートウェイ16
クイック設定34
検索条件が設定された
画像を送信41,70,104
公開画像の設定44
コネクトステーション
この画像を印刷
この画像を送信35,64,97

さ

再接続126, 128
情報表示画面135
ステルス機能109
スマートフォンと通信 19, 47, 55
スマートフォンへ画像を送信 33, 53
接続先の機器の編集 43, 132
接続先履歴159
接続情報の消去133

た

電波強度	163	3
トラブルシューティング	13	7

な

ニックネーム	13,	133,	1!	58
認証方式			1(09
ネットワークの設定			1!	56
ネットワーク変更 1	11,	115,	1	19
ネットワーク名 →SS	ID			

は

パスワード	. 26, 57, 78, 84,
	120, 159
範囲指定で送信	38, 67, 100
ピクトブリッジ	83
ピンコード接続方式	114
プッシュボタン接続方	式110
プリンター	83
ペアリング	

ま

無線通信の設定の初期化	134
無線通信の注意事項	153
5	
リモート操作28	, 82

わ

ワイファイ プロテクテッド	
セットアップ	109



キヤノン株式会社 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒 108-8011 東京都港区港南 2-16-6

製品情報や取り扱い方法に関するご相談窓口

製品に関する情報や、よくあるお問い合わせなどのサポート情報を掲載しています。 インターネットをご利用の方は、お気軽にお立ち寄りください。

EOSホームページ:canon.jp/eos EOS・サポートナビ:canon.jp/eos-navi

電話でのお問い合わせは、以下へお願いします。

お客様相談センター(全国共通番号) 050-555-90002

受付時間:9:00 ~ 18:00

(1月1日~1月3日は休ませていただきます)

- ※ おかけ間違いのないようにご注意ください。
- ※ 上記番号をご利用いただけない方は、043-211-9556 をご利用ください。
- ※ IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによりつながらない場合が あります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

修理受付窓口

別紙の修理お問合せ専用窓口にお問い合わせください。