

# EOS 2000D



Інструкція з використання

Інструкції з використання (PDF-файли) і програмне забезпечення можна завантажити з веб-сайту Canon (стор. 4, 315). www.canon.com/icpd

УКРАЇНСЬКА

## Вступ

EOS 2000D — це цифрова однооб'єктивна фотокамера, оснащена CMOS-сенсором підвищеної деталізації з прибл. 24,1 млн ефективних пікселів, процесором DIGIC 4+, високошвидкісною 9-точковою системою автофокусування (АФ) високої точності, функцією неперервної зйомки швидкістю прибл. 3,0 кадр/с, режимом зйомки Live View, відеозйомки з високою чіткістю Full HD, а також функцією Wi-Fi/NFC (бездротового зв'язку).

## Перш ніж почати користуватися фотокамерою, уважно прочитайте цю інструкцію

Щоб уникнути нещасних випадків і отримати якісні знімки, ознайомтеся спочатку з розділами «Правила техніки безпеки» (стор. 20–22) і «Заходи безпеки під час використання» (стор. 23–25). Для правильного користування камерою також уважно прочитайте цей посібник.

## Для подальшого ознайомлення з можливостями камери під час користування нею читайте цей посібник

Ознайомлюючись із посібником, зробіть кілька пробних знімків і оцініть результат. Так ви краще зрозумієте принцип роботи камери. Надійно зберігайте цей посібник, щоб мати можливість звернутися до нього для довідки в разі необхідності.

## Тестування камери перед використанням і обмеження відповідальності

Після зйомки перегляньте отримані зображення та переконайтеся, що вони записані правильно. Якщо через несправність камери або карти пам'яті записати зображення або завантажити їх на комп'ютер не вдається, компанія Canon не несе відповідальності за будь-які збитки або незручності.

## Авторські права

Законодавство деяких країн дозволяє використання фотографій, а також захищених авторськими правами музики та зображень, які зберігаються на карті пам'яті, лише для особистих цілей. Слід також пам'ятати, що на деяких громадських заходах, виставках тощо фотозйомка може бути заборонена навіть для особистих цілей.

## Контрольний перелік комплекту

Передусім переконайтеся, що до комплекту камери входять усі перелічені нижче компоненти. За відсутності будь-якого компонента зверніться до продавця.



Камера (з наочником і кришкою байонетного кріплення)



Ремінь





Акумулятор LP-E10 (із захисною кришкою)



- \* Зарядний пристрій LC-E10E комплектується кабелем живлення.
- До комплекту не входять компакт-диск із програмним забезпеченням, інтерфейсний кабель або HDMI-кабель.
- Інструкції з використання, які надаються в комплекті, зазначені на наступній сторінці.
- Якщо ви придбали камеру з комплектом об'єктивів, перевірте наявність об'єктивів.
- Подбайте про те, щоб не загубити зазначені вище компоненти.
- Інформацію про компоненти, які продаються окремо, наведено в розділі «Схема сумісності компонентів» (стор. 278).

Якщо вам потрібні інструкції з використання об'єктивів, завантажте їх із веб-сайту Canon (стор. 4). Інструкції з використання об'єктивів (PDF) призначені для об'єктивів, які продаються окремо. Якщо ви купуєте комплект об'єктивів, зверніть увагу, що деякі аксесуари з комплекту можуть не бути зазначені в Інструкції з використання об'єктива.

Програмне забезпечення можна завантажити з веб-сайту Canon (стор. 315).

## Інструкції з використання



#### Стислий довідковий посібник

Брошура містить опис основних операцій. Докладніші інструкції з використання (PDF-файли) можна завантажити з веб-сайту Canon.

## Завантаження та перегляд інструкцій із використання (PDF-файлів)

## Завантаження інструкцій із використання (PDF-файлів).

 Підключіться до Інтернету та перейдіть на зазначений нижче веб-сайт Canon.

#### www.canon.com/icpd

 Виберіть країну або регіон свого проживання та завантажте інструкції з використання.

Інструкції з використання, доступні для завантаження:

- Інструкція з використання камери
- Інструкція з використання функції бездротового зв'язку
- Стислий довідковий посібник
- Інструкції з використання об'єктива
- Інструкції з використання програмного забезпечення

## Лерегляд інструкцій із використання (PDF-файлів).

- Щоб відкрити завантажену інструкцію з використання (PDF-файл), двічі клацніть її.
- Для перегляду інструкцій із використання (PDF-файлів) потрібна програма Adobe Acrobat Reader DC або інша програма Adobe для перегляду PDF-файлів (рекомендується остання версія).
- Програму Adobe Acrobat Reader DC можна безкоштовно завантажити з Інтернету.
- Щоб дізнатись, як використовувати програму для перегляду PDF-файлів, див. довідку програмного забезпечення.

## Сумісні карти пам'яті

У камері можна використовувати зазначені нижче карти пам'яті, незалежно від їхньої місткості. Якщо карта нова або попередньо відформатована за допомогою іншої камери або комп'ютера, рекомендується відформатувати її за допомогою цієї камери (стор. 52).

- Карти пам'яті SD
- Карти пам'яті SDHC
- Карти пам'яті SDXC

Для цієї камери можна використовувати карти UHS-I, але оскільки вона несумісна зі стандартом UHS-I, швидкість запису/зчитування відповідатиме щонайбільше класу швидкості SD Speed Class 10.

## Карти пам'яті, придатні для запису відео

Використовуйте для відеозйомки карту пам'яті SD високої місткості зі швидкісними характеристиками, які відповідають принаймні класу SD Speed Class 6 «СLASS€».

- Якщо під час відеозйомки використовувати карту пам'яті з низькою швидкістю запису, відео може записатися неправильно. Крім того, якщо відтворювати відео, збережене на карті пам'яті з низькою швидкістю читання, відео може відтворюватися неправильно.
- Інформацію про швидкість запису й зчитування карти пам'яті можна знайти на веб-сайті її виробника.



Коли в цій інструкції вживається термін «карта», маються на увазі карти пам'яті SD, SDHC та SDXC.

Карта для запису зображень і відео не входить до комплекту камери. Її необхідно придбати окремо.

## Короткий посібник для початку роботи



## Вставте акумулятор (стор. 36).

Відомості про заряджання акумулятора див. на стор. 34.



Вставте карту пам'яті (стор. 36). • Розмістіть карту етикеткою до задньої сторони камери та вставте її в гніздо.



Приєднайте об'єктив (стор. 44). Щоб приєднати об'єктив, сумістіть білу або червону позначку для кріплення об'єктива з позначкою відповідного кольору на камері.



Установіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <AF> (стор. 44).



# Установіть перемикач живлення в положення <ON> (стор. 39).

 Коли на РК-дисплеї відобразиться меню встановлення дати/часу/ часового поясу, див. стор. 41.



## Установіть диск вибору режиму в положення <(); (Розумна автосцена) (стор. 58).

• Усі необхідні параметри камери будуть встановлені автоматично.



## Установіть фокус на об'єкті

(стор. 47).

- Дивлячись через видошукач, наведіть центр видошукача на об'єкт.
- Натисніть кнопку затвора наполовину, щоб камера сфокусувалася на об'єкті.
- За необхідності підніметься вбудований спалах.



## Зробіть знімок (стор. 47).

Натисніть кнопку затвора до кінця, щоб зробити знімок.



## Перегляньте знімок.

Захоплене зображення відображатиметься на РК-дисплеї протягом приблизно 2 с. Для повторного відображення знімка

натисніть кнопку < ►> (стор. 83).

- Зйомку з переглядом зображення на РК-дисплеї описано в розділі «Зйомка в режимі Live View» (стор. 139).
- Перегляд відзнятих зображень описано в розділі «Відтворення зображень» (стор. 83).
- Видалення знімків описано в розділі «Стирання зображень» (стор. 230).

## Позначення, що використовуються в цьому посібнику

## Піктограми, що використовуються в цьому посібнику

< *****>	: головний диск.
< <b>▲</b> ><♥><	◄><►> : розташовані хрестом кнопки < ↔> вгору, вниз, вліво та вправо.
<61)>	<ul> <li>кнопка підтвердження вибраного значення параметра.</li> </ul>
ð4, ð6, ð	10, <a>16</a> : означає, що вибрана функція залишається активною протягом прибл. 4 с, 6 с, 10 с або 16 с відповідно, після того як відпущено кнопку.
<ul> <li>* Окрім наве також вико відобража</li> </ul>	едених вище, у цьому посібнику для опису відповідних операцій і функцій ористовуються піктограми та символи, що зображені на кнопках камери та ються на РК-дисплеї.
MENU	: означає функцію, яку можна налаштувати за допомогою кнопки <menu>.</menu>
☆	: ця піктограма вгорі праворуч від заголовка сторінки означає, що функція доступна лише в режимах творчої зони (стор. 30).
(стор. **)	: номери сторінок, на яких можна знайти додаткову інформацію.
0	: попередження для уникнення проблем під час зйомки.
	: додаткова інформація.
÷\$	: підказки та поради для ефективнішої зйомки.
?	: рекомендації щодо усунення несправностей.

## Основні припущення та зразки фотографій

- Вказівки цієї інструкції надаються виходячи з припущення, що перемикач живлення переведено в положення < ON> (стор. 39).
- Вважається, що для налаштувань меню та користувацьких функцій встановлені значення за замовчуванням.
- На ілюстраціях у цій інструкції камеру для прикладу зображено зі встановленим об'єктивом EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II.
- Зразки фотографій, які використовуються в цьому посібнику, наведено лише для наочності, щоб чіткіше продемонструвати ефект.

## Розділи

	Вступ	2	
1	Початок роботи	33	
2	Основні дії під час зйомки й відтворення зображень	57	
3	Творча зйомка	85	
4	Розширені можливості зйомки	107	
5	Зйомка за допомогою РК-дисплея (зйомка в режимі Live View)	139	
6	Відеозйомка	159	
7	Зручні функції	183	
8	Відтворення зображень	207	
9	Подальша обробка зображень	235	
10	Друк зображень	241	
11	Індивідуальне налаштування камери	257	
12	Довідкова інформація	269	
13	Інструкція із встановлення програмного забезпечення та завантаження зображень на комп'ютер	313	



## Короткий огляд вмісту

## Зйомка

•	Автоматична зйомка	стор. 57–82 (Режими основної зони)
•	Неперервна зйомка	стор. 102 ( Ц Неперервна зйомка)
•	Зйомка групового автопортрета	
•	Чітка зйомка динамічних сюжетів Розмиття динамічних сюжетів	стор. 108 (Тv Автоекспозиція з пріоритетом витримки)
•	Розмиття тла Збереження різкості тла	<ul> <li>стор. 64 (Ш режим Auto «Творчий»)</li> <li>стор. 110 (Ау Автоекспозиція з пріоритетом діафрагми)</li> </ul>
•	Налаштування яскравості зображення (експозиції)	стор. 116 (Корекція експозиції)
•	Зйомка за умов слабкого освітлення	стор. 58, 104 (\$ Зйомка зі спалахом) стор. 92 (Налаштування чутливості ISO)
•	Зйомка без спалаху	<ul> <li>стор. 63 ( Спалах вимкнено)</li> <li>стор. 75 ( Спалах вимкнено)</li> </ul>
•	Зйомка феєрверків уночі	стор. 114 (Ручна витримка)
•	Зйомка з переглядом зображення на РК-дисплеї	стор. 139 (   Зйомка в режимі Live View)
•	Відеозйомка	стор. 159 ('   Відеозйомка)

## Якість зображення

- Зйомка з підбором ефектів зображення відповідно до об'єкта
  - стор. 95 (Стиль зображення)
- Створення зображень для друку у великому форматі
- → стор. 88 (▲L, ຟL, 区Ш)





• Зйомка великої кількості зображень 🤿 стор. 88 (🛯 S1, 🚽 S1, S2, S3)

Φο	кV	CVE	зан	ня
_				

• Зміна точки фокусування	→ стор. 99 (⊞ Вибір точки АФ)
<ul> <li>Зйомка об'єкта, що рухається</li> </ul>	стор. 70, 98 (Слідкуюче автофокусування)
Відтворення	
• Перегляд зображень на камері	стор. 83 ( Відтворення)
<ul> <li>Швидкий пошук зображень</li> </ul>	<ul> <li>стор. 208 (В Індексний режим відображення)</li> <li>стор. 209 (П Перегляд зображень)</li> </ul>
• Оцінювання зображень	→ стор. 212 (Оцінки)
<ul> <li>Захист важливих зображень від випадкового видалення</li> </ul>	стор. 228 ( 🔄 Захист зображень)
• Видалення непотрібних зображень	→ стор. 230 (1 Видалення)
<ul> <li>Автоматичне відтворення фотографій і відеозаписів</li> </ul>	стор. 222 (Показ слайдів)
<ul> <li>Перегляд знімків і відеозаписів на екрані телевізора</li> </ul>	стор. 226 (Телевізор)
<ul> <li>Налаштування яскравості РК-дисплея</li> </ul>	стор. 185 (Яскравість РК-дисплея)
- A	

- Застосування спеціальних ефектів до зображень
- стор. 236 (Творчі фільтри)

## Друк

- Простий друк зображень
- стор. 241 (Прямий друк)



## Покажчик функцій

#### Живлення

<ul> <li>Акумулятор</li> </ul>	
• Заряджання	→ стор. 34
<ul> <li>Встановлення</li> </ul>	
та виймання	→ стор. 36
<ul> <li>Рівень заряду</li> </ul>	
акумулятора	→ стор. 40
<ul> <li>Побутова розетка</li> </ul>	
живлення	→ стор. 270
• Автовимкнення	→ стор. 39
Карти пам'яті	
<ul> <li>Встановлення</li> </ul>	
та виймання	→ стор. 36
• Форматування	→ стор. 52
Спуск затвора	
без карти пам'яті	→ стор. 184
0.51	
Об'єктив	
<ul> <li>Приєднання</li> </ul>	
й від'єднання	→ стор. 44
<ul> <li>Масштабування</li> </ul>	→ стор. 45
Основні параметри	
• Діоптрійне регулювання	🔿 стор. 46
• Мова	🔿 стор. 43
Пата/час/часовий пояс	<ul> <li>стор. 41</li> </ul>
	2 010p. 41
сигналу	À стор 184
	2 crop. 104
• Кнопка вимкнення/	- oron 107
увімкнення РК-дисіліея	
• налаштування яскравост	1
Рк-дисплея	- crop. 185
Записування зображен	1Ь
<ul> <li>Створення та вибір</li> </ul>	
папки	→ стор. 186
<ul> <li>Нумерація файлів</li> </ul>	🔿 стор. 188

#### Якість зображення Якість записування зображень 🔿 стор. 88 Стиль зображення → стор. 95 Баланс білого 🔶 стор. 131 • Колірний простір → стор. 137 Функції покращення якості зображення Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) → стор. 123 Корекція периферійного освітлення об'єктива → стор. 124 Зменшення рівня шуму за тривалої експозиції 🔿 стор. 262 Зменшення рівня шуму за високої чутливості ISO → стор. 263 • Пріоритет світлих тонів 🗦 стор. 263 AΦ • Режим роботи АФ 🔿 стор. 97 Вибір точки АФ → стор. 99 Ручне фокусування 🔿 стор. 101 Спрацювання затвора Режим спрацювання → стор. 28 затвора Неперервна зйомка → стор. 102 • Таймер 🔿 стор. 103 Максимальна серія знімків 🔿 стор. 90 Зйомка • Режим зйомки → стор. 30 Чутливість ISO 🔿 стор. 92 Довідка функцій 🔿 стор. 55 Ручна витримка 🔿 стор. 114 Режим виміру 🔿 стор. 115

• Швидке керування 🛛 🔶 стор. 48

Експозиція	
• Корекція експозиції	→ стор. 116
• Брекетинг	
автоекспозиції	→ стор. 118
<ul> <li>Фіксація АЕ</li> </ul>	→ стор. 120
Спалах	
<ul> <li>Вбудований спалах</li> </ul>	→ стор. 104
<ul> <li>Корекція експозиції</li> </ul>	
для зиомки зі спалахом	🔿 стор. 117
під час зйомки	
зі спалахом	→ стор. 121
<ul> <li>Зовнішній спалах</li> </ul>	> стор. 272
<ul> <li>Керування спалахом</li> </ul>	→ стор. 198
Зйомка в режимі Live	View
<ul> <li>Зйомка в режимі</li> </ul>	
Live View	→ стор. 139
• Способи	
автофокусування (АФ)	> стор. 148
• Формат	🔿 стор. 146
• Сітка	
• Швидке керування	🔿 стор. 144
Відеозйомка	
<ul> <li>Відеозйомка</li> </ul>	→ стор. 159
• Запис звуку	> стор. 178
• Сітка	→ стор. 179
• Ручна експозиція	→ стор. 162
• Швидке керування	🔿 стор. 167
• Відеофрагмент	→ стор. 170
Відтворення	
• Час перегляду	
зображення	→ стор. 184
<ul> <li>Відтворення зображень поодинці</li> </ul>	🔿 стор. 83
• Відображення параметрі	B
зйомки	→ стор. 232
• Індексний режим	
відображення	쾟 стор. 208

<ul> <li>Перегляд зображень</li> </ul>	
(вибіркове	_
відображення)	→ стор. 209
<ul> <li>Збільшене зображення</li> </ul>	→ стор. 210
<ul> <li>Повертання зображення</li> </ul>	→ стор. 211
<ul> <li>Оцінка</li> </ul>	→ стор. 212
<ul> <li>Відтворення відео</li> </ul>	→ стор. 218
<ul> <li>Вирізання першої/</li> </ul>	
останньої сцени з відео	→ стор. 220
<ul> <li>Показ слайдів</li> </ul>	→ стор. 222
<ul> <li>Перегляд зображень</li> </ul>	
на екрані телевізора	→ стор. 226
• Захист	→ стор. 228
<ul> <li>Видалення</li> </ul>	→ стор. 230
<ul> <li>Швидке керування</li> </ul>	→ стор. 214
Редагування зображен	ня
• Художні фільтри	🔿 стор. 236
• Зміна розміру	→ стор. 239
Лрук	
- PictBridge	- crop 244
	> crop. 244
	- ciop. 251
фотокниги	🔷 стор. 255
	ування
(С. En)	ѐ стор. 258
	> crop. 250
	- crop. 201
Програмне забезпечен	ня
<ul> <li>Інструкція із встановлені</li> </ul>	я
програмного	
забезпечення	- crop. 314
пострукції з використання	-
2260200000	À стор 316
	= 1====
функції бездротового	зв язку
<ul> <li>Інструкція з використа</li> </ul>	ння функції
оездротового зв'язку	

## Зміст

вступ	2
Контрольний перелік комплекту	3
Інструкції з використання	4
Сумісні карти пам'яті	5
Короткий посібник для початку роботи	6
Позначення, що використовуються в цьому посібнику	8
Розділи	9
Короткий огляд вмісту	10
Покажчик функцій	12
Правила техніки безпеки	20
Заходи безпеки під час використання	23
Комплектація	

## Початок роботи

Початок роботи	33
Заряджання акумулятора	. 34
Встановлення та виймання акумулятора й карти	. 36
Увімкнення живлення	. 39
Налаштування дати, часу й часового поясу	. 41
Вибір мови інтерфейсу	. 43
Приєднання й від'єднання об'єктива	. 44
Основні операції	. 46
Q Швидке керування функціями зйомки	. 48
МЕХО Використання меню	. 50
Форматування карти пам'яті	. 52
Перемикання РК-дисплея	. 54
Довідка функцій	. 55

2	Основні дії під час зйомки й відтворення	
	зображень	57
	Повністю автоматичний режим зйомки (Розумна автоси)	цена) 58
	Методика зйомки в повністю автоматичному режимі	
	(Розумна автосцена)	61
	🔁 Вимкнення спалаху	63
	СА Зйомка в режимі Auto «Творчий»	64
	Эйомка портретів	67
	🖿 Зйомка пейзажів	68
	🖏 Макрозйомка	69
	💐 Зйомка об'єктів, що рухаються	70
	¶ Зйомка страв	71
	🗳 Зйомка нічних портретів	72
	Q Швидке керування	74
	Зйомка з вибраним оточенням	76
	Зйомка відповідно до освітлення або типу сцени	80
	Відтворення зображень	83
3	Творча зйомка	85
	Р: Програмна АЕ	86
	Налаштування якості записування зображень	88
	ISO: Вибір чутливості ISO відповідно до рівня освітлення	92
	🚓 Оптимальні характеристики зображення об'єкта	
	(Стиль зображення)	95
	А F: Змінення режиму автофокуса (режим роботи АФ)	97
	⊡ Вибір точки АФ	99
	Об'єкти, складні для фокусування	101
	MF: Ручне фокусування	101
	🖳 Неперервна зйомка	
	🕲 Використання таймера	
	<b>\$</b> Використання вбудованого спалаху	104

4	Розширені можливості зйомки	107
	Ту: Передавання руху об'єкта	108
	Ау: Змінення глибини різкості	110
	Попередній перегляд глибини різкості	112
	М: Ручне налаштування експозиції	113
	횐 Змінення режиму виміру	115
	Встановлення корекції експозиції	116
	Автоматичний брекетинг експозиції	118
	关 Фіксація експозиції	120
	关 Фіксація експозиції під час зйомки зі спалахом	121
	Автоматична корекція яскравості та контрасту (Auto Lighting	
	Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення))	123
	Корекція темних кутів зображення	124
	🗚 Налаштування характеристик зображення	
	(Стиль зображення)	126
	🛋 Збереження власних характеристик зображення	
	(Стиль зображення)	129
	WB: Зйомка з урахуванням джерела світла (баланс білого)	131
	₩ Підбір колірного тону під джерело світла	135
	Налаштування діапазону відтворення кольорів	
	(колірний простір)	137
5	Зйомка за допомогою РК-дисплея	
	(зйомка в режимі Live View)	139
	Зйомка за допомогою РК-дисплея	140
	Параметри функцій зйомки	144
	Параметри функцій меню	145
	Фокусування за допомогою автофокуса (спосіб АФ)	148
	MF: Ручне фокусування	156

159

## 6 Відеозйомка

搮 Відеозйомка	
Зйомка з автоекспозицією	
Зйомка з ручною експозицією	
Параметри функцій зйомки	
Встановлення розміру відео	
Зйомка відеофрагментів	
Параметри функцій меню	

## Зручні функції

7

## 183

Зручні функції	
Вимкнення звукового сигналу	
Нагадування про карту пам'яті	
Встановлення часу перегляду зображення	
Встановлення часу затримки автовимкнення	
Налаштування яскравості РК-дисплея	
Створення та вибір папки	
Способи нумерації файлів	
Додавання даних про авторські права	
Автоповорот вертикальних знімків	192
Перевірка налаштувань камери	193
Відновлення параметрів камери за замовчуванням	
Увімкнення й вимкнення РК-дисплея	
Змінення кольору екрана параметрів зйомки	
Налаштування спалаху	
Додавання даних для усунення пилу	202
Чищення сенсора вручну	

8	Відтворення зображень	207
	<ul> <li>Швидкий пошук зображень</li> </ul>	208
	ণ্ড্,/০২ Збільшене зображення	210
	Повертання зображення	211
	Виставлення оцінок	212
	Q Швидке керування під час відтворення	214
	🖳 Перегляд відео	216
	🖳 Відтворення відео	218
	🛠 Редагування першої та останньої сцен відео	220
	Показ слайдів (автоматичне відтворення)	222
	Перегляд зображень на екрані телевізора	226
	🔄 Захист зображень	228
	🗑 Стирання зображень	230
	DISP Відображення параметрів зйомки	232
9	Подальша обробка зображень	235
	🕥 Застосування художніх фільтрів	236
	Змінення розміру зображень у форматі JPEG	239
10	Друк зображень	241
	Підготовка до друку	242
	代 Друк	
	Обрізання зображення	249
	Цифровий формат керування друком (DPOF)	251
	Прямий друк зображень, включених до команди друку	254
	📕 Вибір зображень для фотокниги	255

11	Індивідуальне налаштування камери	257
	Налаштування користувацьких функцій	258
	Параметри користувацьких функцій	
	C.Fn I: Експозиція	
	С.Fn II: Зображення	
	С.Fn III: Автоф./Реж.драйву	
	С.Fn IV: Операції/Інше	
	Реєстрація вкладки «Моє меню»	267
12	Довідкова інформація	269
	Використання побутової розетки живлення	270
	🔒 Використання дистанційного перемикача	271
	Зовнішні спалахи Speedlite	272
	🛜 Використання карт Eye-Fi	273
	Таблиця доступних функцій залежно від режиму зйомки.	276
	Схема сумісності компонентів	278
	Налаштування меню	
	Посібник з усунення несправностей	
	Коди помилок	
	Технічні характеристики	
13	Інструкція із встановлення програмного заб	езпечення
	та завантаження зображень на комп'ютер	313
	Інструкція із встановлення програмного забезпечення	314
	Завантаження та перегляд інструкцій із використання	
	програмного забезпечення (PDF-файли)	316
	Завантаження зображень на комп'ютер	317
	Алфавітний покажчик	

## Правила техніки безпеки

Уважно вивчіть ці вказівки, щоб користуватися приладом безпечно. Дотримуйтеся цих вказівок, щоб запобігти травмам і збиткам, яких може зазнати користувач та інші особи.

## М ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Указує на можливість отримання серйозних травм або небезпеку для життя.

 Тримайте виріб у місцях, недоступних для дітей молодшого віку.
 Якщо ремінець заплутається навколо шиї людини, вона може задихнутись.
 Ковтати деталі з комплектів камер і аксесуари небезпечно. У разі ковтання негайно зверніться по медичну допомогу.

Акумулятор небезпечний у разі ковтання. У разі ковтання негайно зверніться по медичну допомогу.

- Використовуйте тільки джерела живлення виробу, <u>зазначені в цій інструкції з</u> використання.
- Не розбирайте й не змінюйте виріб.
- Не піддавайте виріб дії сильних ударних хвиль і вібрації.
- Не торкайтеся незахищених внутрішніх частин виробу.
- У разі виникнення незвичних умов, як-от поширення диму або невідомих запахів, припиніть використання виробу.
- Заборонено використовувати для чищення органічні розчинники, як-от спирт, бензин або розчинник для фарби.
- Не допускайте намокання виробу. Не допускайте потрапляння у виріб сторонніх предметів або рідин.
- Не лийте на виріб воду під високим тиском і не виливайте на нього велику кількість рідини. Не допускайте потрапляння у виріб сторонніх предметів або рідин.
- Не допускайте потрапляння у виріб сторонніх предметів або рідин.
- Не використовуйте виріб у середовищі з горючими газами.

Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, вибуху або пожежі.

 Не залишайте об'єктив або камеру з приєднаним об'єктивом без прикріпленої кришки об'єктива.

Об'єктив може фокусувати сонячні промені та спричинити пожежу.

- Не дивіться через видошукач на джерела яскравого світла (зокрема, сонце в сонячну погоду або лазери та інші джерела яскравого штучного світла).
- Це може пошкодити зір.

• Не торкайтеся виробу, що підключений до розетки, під час грози.

Це може призвести до ураження електричним струмом.

- Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій під час використання акумуляторних батарей із комплекту поставки або доступних у продажу акумуляторів.
  - Використовуйте акумулятори/акумуляторні батареї тільки з указаним виробом.
  - Не нагрівайте акумулятори/акумуляторні батареї та не кидайте їх у вогонь.
  - Не заряджайте акумулятори/акумуляторні батареї за допомогою зарядних пристроїв, не схвалених компанією Canon.
  - Не забруднюйте роз'єми та не доторкайтеся до них металевими шпильками або іншими металевими предметами.
  - Не використовуйте акумулятори або акумуляторні батареї, що потекли.
  - Під час утилізації акумуляторів або акумуляторних батарей ізолюйте роз'єми за допомогою ізоляційної стрічки або інших засобів.

Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, вибуху або пожежі.

Якщо акумулятор або акумуляторна батарея тече і ця рідина потрапила на шкіру або одяг, промийте уражену ділянку великою кількістю водопровідної води. У разі потрапляння в очі промийте їх великою кількістю чистої проточної води та негайно зверніться по медичну допомогу.

- Дотримуйтеся наведених нижче інструкцій під час використання зарядного пристрою або адаптера змінного струму.
  - Періодично протирайте штепсельну вилку й розетку від пилу за допомогою сухої тканини.
  - Не приєднуйте й не від'єднуйте штепсель виробу мокрими руками.
  - Не користуйтеся виробом, якщо штепсельну вилку повністю не вставлено в розетку.
  - Не допускайте забруднення штепсельної вилки й роз'ємів і не допускайте їх контакту зі шпильками та іншими металевими предметами.
- Не торкайтеся зарядного пристрою й адаптера змінного струму, що підключені до розетки, під час грози.
- Забороняється класти на кабель живлення важкі предмети. Забороняється пошкоджувати, розривати та модифікувати кабель живлення.
- Не накривайте виріб тканиною й іншими матеріалами під час або відразу після використання, коли він досі теплий від роботи.
- Не виймайте штепсель виробу, смикаючи за кабель живлення.
- Не лишайте виріб надовго підключеним до джерела живлення.
- Не заряджайте акумулятори або акумуляторні батареї при температурі за межами діапазону 6–40 °C.

Недотримання цих вимог може призвести до ураження електричним струмом, вибуху або пожежі.

 Під час використання виробу не доторкайтеся ним до однієї ділянки шкіри протягом тривалого часу.

Це може призвести до опіків при низькій температурі, зокрема до почервоніння шкіри та пухирів, навіть якщо виріб не гарячий на дотик. Якщо виріб використовується в місці з високою температурою або особами з проблемами кровообігу чи з нечутливою шкірою, рекомендується використовувати штатив або подібне обладнання.

• Вимикайте виріб, якщо вказано на заборону його використання.

Недотримання таких вказівок може спричинити неправильну роботу іншого обладнання внаслідок дії електромагнітних хвиль і навіть призвести до нещасних випадків.

- Щоб уникнути пожежі, перегрівання, витоку хімічних речовин, вибухів і ураження електричним струмом, дотримуйтеся наведених нижче заходів безпеки.
  - Дотримуйтеся правильної полярності (+/-) під час встановлення акумулятора.
- Не залишайте кабелі поблизу джерел тепла.

Це може призвести до деформації кабелю, розплавлення ізоляції та, внаслідок цього, до пожежі або ураження електричним струмом.

 Не використовуйте спалах для зйомки осіб за кермом автомобіля або іншого транспортного засобу.

Це може призвести до аварії.

 Не використовуйте й не зберігайте обладнання в запилених або волотих приміщеннях. Тримайте акумулятор подалі від металевих предметів і зберігайте його з приєднаною захисною кришкою, щоб запобітти короткому замиканню.

Це дасть змогу запобігти пожежі, перегріванню, ураженню електричним струмом і опікам.

- Щоб запобігти пожежі та ураженню електричним струмом, дотримуйтеся наведених нижче заходів безпеки.
  - Не підключайте забагато штепселів до однієї розетки.
  - Не використовуйте кабель живлення, якщо його пошкоджено або порушено його ізоляцію.

Не підключайте акумулятор безпосередньо до розетки або виходу прикурювача.
 Це може спричинити течу, перегрів або вибух, що призведе до пожежі, опіків або травм.

 Якщо виробом користуються діти, дорослі повинні докладно пояснити, як це робити правильно. Не залишайте дітей без нагляду під час використання ними виробу. Неправильне використання може призвести до ураження електричним струмом або травим.



• Не використовуйте спалах біля очей. Це може заподіяти шкоду очам.

 Ремінець призначено для використання тільки на тілі. Якщо повісити ремінець із будьяким виробом на гачок або інший об'єкт, це може призвести до пошкодження виробу. Крім того, не трясіть виріб і не піддавайте його сильним поштовхам.

• Не натискайте із силою на об'єктив і уникайте ударів по ньому інших предметів.

Це може призвести до травми або пошкодження виробу.

 Під час використання спалаху утворюється висока температура. Не підносьте до спалаху пальці, інші частини тіла та предмети під час зйомки зображень. Це може спричинити опіки або несправність спалаху.

 Не залишайте виріб у місцях із високою або низькою температурою.
 Виріб може стати занадто гарячим або холодним і спричинити опіки або травму в разі дотику.

Установлюйте виріб тільки на достатньо стійкий штатив.

• Не переносьте виріб, коли він установлений на штативі.

Це може призвести до травми або нещасного випадку.

 Не дивіться на екран або через видошукач протягом тривалого часу.
 Це може викликати симптоми, подібні до закачування під час руху. У такому разі негайно припиніть використання виробу та певний час відпочиньте, перш ніж відновити використання.

Не торкайтеся внутрішніх частин виробу.

Це може призвести до травм.

## Заходи безпеки під час використання

#### Догляд за камерою

- Камера є пристроєм високої точності. Уникайте падіння камери та механічних ударів.
- Камера не є водонепроникною та не призначена для використання під водою.
   Якщо ви випадково впустили камеру у воду, негайно зверніться до найближчого сервісного центру компанії Canon. Витирайте краплі води сухою чистою тканиною.
   Якщо камера зазнала дії солоного повітря, слід протерти її ретельно віджатою вологою тканиною.
- Не залишайте камеру поблизу пристроїв, що генерують сильні магнітні поля, наприклад поруч із магнітами або електродвигунами. Окрім того, не слід використовувати або залишати камеру біля джерел сильних радіохвиль, наприклад великих антен. Сильні магнітні поля можуть спричинити неполадки в роботі камери або знищити дані зображень.
- Не залишайте камеру в місцях із підвищеною температурою, наприклад в автомобілі, що стоїть на сонці.
- Камера містить електронні компоненти високої точності. У жодному разі не намагайтеся розбирати камеру самостійно.
- Під час роботи вбудованого спалаху або дзеркала забороняється утримувати іх пальцем чи блокувати стороннім предметом. Це може призвести до несправної роботи.
- Використовуйте тільки доступні в продажу продувні груші, щоб усунути пил з об'єктива, видошукача, дзеркала, екрана фокусування тощо. Не використовуйте для чищення корпусу або об'єктива камери засоби, що містять органічні розчинники. Щоб видалити стійкі забруднення, зверніться до найближчого Сервісного центру компанії Canon.
- Не торкайтеся пальцями електричних контактів камери. Це дасть змогу уникнути їх корозії. Корозія контактів може спричинити збої в роботі камери.
- Коли камера з холоду одразу потрапляє в тепле приміщення, на її внутрішніх частинах може утворитися конденсат. Щоб уникнути утворення конденсату, покладіть камеру в герметичний поліетиленовий пакет і тримайте її там, допоки вона не нагрісться.

- Якщо на камері утворився конденсат, нею не можна користуватися. Це може призвести до її пошкодження. У випадку виявлення конденсації зніміть об'єктив, витягніть карту пам'яті та акумулятор і зачекайте, допоки конденсат повністю не випарується. Лише після цього можна користуватися камерою знову.
- Якщо ви не плануєте використовувати камеру впродовж тривалого періоду, витягніть із неї акумулятор і зберігайте її в прохолодному сухому приміщенні, що провітрюється. Навіть у періоди, коли камера не використовується, періодично перевіряйте її працездатність, кілька разів натискаючи кнопку затвора.
- Не зберігайте камеру в приміщеннях, де є корозійно активні речовини, наприклад у хімічних лабораторіях.
- Якщо камера не використовувалася протягом тривалого періоду, перед використанням слід перевірити всі її функції. Якщо камера деякий час не використовувалася, або якщо ви запланували важливу зйомку (наприклад, під час подорожі за кордон), віднесіть камеру на перевірку до найближчого Сервісного центру компанії Canon або самостійно перевірте її, щоб упевнитися в її належній роботі.
- За умов тривалої роботи в режимі неперервної зйомки, зйомки Live View або відеозйомки камера може нагрітися. Це не є ознакою несправності.
- Якщо в кадрі або поза ним присутнє яскраве джерело світла, зображення може мати ореол.

#### РК-дисплей

- Хоча РК-дисплей виготовлений за високоточною технологією й має більше 99,99 % ефективних пікселів, серед 0,01 %, що залишились, може бути кілька непрацюючих пікселів чорного або червоного кольору. Наявність таких пікселів не є ознакою несправності. Вони не впливають на записані знімки.
- Якщо на РК-дисплеї тривалий час відображалося те саме зображення, може виникнути ефект залишкового зображення. Однак це тимчасове явище, яке зникне, якщо не використовувати камеру кілька днів.
- За низької температури можливе уповільнення зміни зображень на РК-дисплеї, а за високої температури РК-дисплей може виглядати темним. За кімнатної температури звичайні властивості РК-дисплея відновлюються.

## Карти пам'яті

Шоб захистити карту пам'яті та дані, що зберігаються на ній, слід пам'ятати про таке:

- не впускайте, не згинайте карту та не піддавайте її впливу вологи; не застосовуйте до неї силу та не допускайте механічних ударів або вібрації;
- не торкайтесь електронних контактів карти пам'яті пальцями та металевими предметами;
- не наклеюйте жодних наліпок тощо на карту;
- не зберігайте та не використовуйте карту поблизу пристроїв, що генерують сильні магнітні поля, наприклад поруч із телевізором, динаміками або магнітами; крім того, слід уникати місць накопичення статичної електрики;
- не залишайте карту під прямим сонячним промінням або біля джерел тепла:
- зберігайте карту пам'яті у футлярі;
- не зберігайте карту в спекотних, запилених або вологих приміщеннях.

## Об'єктив

Знявши об'єктив із камери, покладіть його задньою стороною вгору та надягніть задню кришку об'єктива, щоб не подряпати поверхню об'єктива та не пошкодити електричні контакти.

Контакти

## Забруднення передньої частини сенсора мастилом

Окрім пилу, що потрапляє всередину камери ззовні, зрідка на передню частину сенсора може потрапити мастило з внутрішніх деталей камери. Якщо на зображеннях є забруднення, рекомендується звернутися до Сервісного центру компанії Canon для очишення сенсора.



## Комплектація



\* Використовується для бездротового підключення за допомогою функції NFC.



#### Параметри функцій зйомки (у режимах творчої зони, стор. 30)



На екрані відображаються лише поточні застосовані параметри.



На екрані відображаються лише поточні застосовані параметри.

#### Диск вибору режиму

Диск вибору режиму містить піктограми режимів основної зони, творчої зони та режиму відеозйомки.

#### Творча зона

Ці режими розширюють можливості керування камерою під час зйомки різних об'єктів.

- Р : Програма АЕ (стор. 86)
- Ти : АЕ з пріоритетом витримки (стор. 108)
- Ау : АЕ з пріоритетом діафрагми (стор. 110)
- M : Ручна експозиція (стор. 113)

#### Основна зона

Достатньо натиснути кнопку затвора. Камера встановлює параметри, які відповідають об'єкту або сцені.

- (A) : Розумна автосцена (стор. 58)
- **Без спалаху** (стор. 63)
- СА : Режим Auto «Творчий» (стор. 64)

## 

#### Зона режимів

- Портрет (стор. 67)
- 🎦 : Пейзаж (стор. 68)
- 😴 : Макрозйомка (стор. 69)
- 💐 : Спорт (стор. 70)
- **Щ** : Їжа (стор. 71)
- Нічний портрет (стор. 72)

## Зарядний пристрій LC-E10E

Зарядний пристрій для акумулятора LP-E10 (стор. 34).





# Початок роботи

У цьому розділі пояснюється, які дії необхідно виконати, щоб підготувати камеру до початку зйомки, а також описані основні операції по роботі з камерою.



#### Приєднання ременя

Просуньте кінець ременя крізь вушко камери знизу догори. Потім просуньте його крізь пряжку ременя, як показано на малюнку. Затягніть ремінь і переконайтеся, що його надійно закріплено в пряжці.

 Кришка окуляра видошукача кріпиться на ремінці (стор. 271).



Кришка окуляра

## Заряджання акумулятора



# Canon 2



## Зніміть захисну кришку.

 Зніміть захисну кришку, що постачається в комплекті з акумулятором.

## Приєднайте акумулятор.

- Надійно зафіксуйте акумулятор у зарядному пристрої, як показано на малюнку.
- Щоб вийняти акумулятор, виконайте описану вище процедуру у зворотному порядку.

## Зарядіть акумулятор.

- Приєднайте кабель живлення до зарядного пристрою та вставте вилку в розетку.
- Заряджання розпочнеться, а індикатор заряджання загориться оранжевим кольором.
- Коли акумулятор буде повністю заряджено, індикатор повного заряду загориться зеленим кольором.
- Повністю розряджений акумулятор при кімнатній температурі (23 °C) заряджається повністю прибл. за 2 години. Час, необхідний для заряджання акумулятора, суттєво змінюється залежно від температури середовища та залишку заряду акумулятора.
- З міркувань безпеки заряджання при низьких температурах (6–10 °C) триватиме довше (прибл. до 4 годин).

## 👾 Поради щодо використання акумулятора та зарядного пристрою

- На момент придбання акумулятор заряджений не повністю. Перед використанням зарядіть акумулятор.
- Заряджайте акумулятор за день до використання або в той же день. Навіть під час зберігання заряджений акумулятор поступово втрачатиме заряд.
- Після заряджання акумулятора вийміть його та від'єднайте зарядний пристрій від розетки.
  - Виймайте акумулятор із камери, коли не користуєтеся нею. Якщо залишити акумулятор у камері на тривалий час, утворюватиметься незначний електричний струм, що призводитиме до надмірного розряджання та скорочення ресурсу акумулятора. Зберігайте акумулятор із приєднаною захисною кришкою (є в комплекті). Зберігання акумулятора з повним зарядом може призвести до погіршення його експлуатаційних характеристик.
- Зарядний пристрій для акумулятора можна також використовувати за кордоном.

Зарядний пристрій для акумулятора сумісний із джерелами електроживлення від 100 до 240 В змінного струму з частотою 50/60 Гц. Якщо необхідно, приєднайте доступний у продажу перехідний штепсель для використання в певній країні або в певному регіоні. Не підключайте зарядний пристрій до жодних трансформаторів напруги. Таким чином можна пошкодити зарядний пристрій.

#### Якщо акумулятор швидко розряджається навіть після повного заряджання, термін служби акумулятора закінчився. Придбайте новий акумулятор.



- Після від'єднання штепсельної вилки зарядного пристрою від джерела живлення не торкайтеся контактів штепсельної вилки протягом щонайменше 3 с.
- Не заряджайте жодних інших акумуляторів, крім LP-E10.
- Акумулятор LP-E10 призначений лише для продуктів Canon. Його використання з несумісним зарядним пристроєм або виробом може призвести до помилок у роботі або нещасних випадків, за які Canon не нестиме відповідальності.

## Встановлення та виймання акумулятора й карти

Вставте повністю заряджений акумулятор LP-E10 у камеру. Для цієї камери можна використовувати карти пам'яті SD, SDHC або SDXC (продаються окремо). Зняті зображення записуються на карту.

#### Переконайтеся, що перемикач захисту від записування на карті встановлено у верхнє положення, щоб дозволити запис і стирання.

## Встановлення акумулятора й карти пам'яті





## Відкрийте кришку.

 Посуньте важіль, як показано стрілками, і відкрийте кришку.

#### Вставте акумулятор.

- Вставте акумулятор торцем з електричними контактами донизу.
- Просувайте акумулятор до фіксації на місці.

Перемикач захисту від запису



#### Вставте карту.

Вставте карту етикеткою до задньої сторони камери, як показано на малюнку, до клацання, що свідчитиме про фіксацію карти на місці.



## Закрийте кришку.

- Натисніть на кришку, щоб вона закрилася з клацанням.
- Коли перемикач живлення переводиться в положення <ON>, на РК-дисплеї виводиться інформація про можливу кількість знімків.

Можлива кількість знімків
Відкривши кришку відсіку карти/акумулятора, не відгинайте її надто сильно. Це може призвести до поломки шарніра.

- Можлива кількість знімків залежить від обсягу вільного місця на карті пам'яті, якості записування зображень, чутливості ISO тощо.
  - Якщо задати для параметра [ 1: Спуск затвора без карти] значення [Вимк.], камера нагадає про необхідність вставити карту пам'яті (стор. 184).

### Витягування акумулятора та карти пам'яті



-

Установіть перемикач живлення в положення <OFF > (стор. 39).

### Відкрийте кришку.

- Переконайтеся, що індикатор доступу не горить, і відкрийте кришку.
- Якщо з'явиться напис [Йде запис...], закрийте кришку.



### Витягніть акумулятор.

- Натисніть важіль-фіксатор акумулятора в напрямку, указаному стрілкою, і вийміть акумулятор.
- Щоб запобігти короткому замиканню на електричних контактах, обов'язково надіньте на акумулятор захисну кришку з комплекту (стор. 34).



### Витягніть карту.

- Злегка натисніть на карту пам'яті, а потім відпустіть її, щоб вона виштовхнулась.
- Витягніть карту з камери.

### Закрийте кришку.

 Натисніть на кришку, щоб вона закрилася з клацанням.

- Під час запису зображень на карту пам'яті, зчитування або видалення зображень із неї або передавання даних індикатор доступу світиться або блимає. Не відкривайте кришку відсіку карти/акумулятора. Окрім того, якщо індикатор доступу світиться або блимає, не допускається виконання наведених нижче дій, оскільки вони можуть призвести до пошкодження даних зображення, карти пам'яті або камери.
  - Виймання карти.
  - Виймання акумулятора.
  - Струс або ударяння камери.
  - Відключення та підключення кабелю живлення (якщо використовуються аксесуари для підключення до побутової розетки живлення (продаються окремо, стор. 270).
  - Якщо карта вже містить зображення, номер зображення може починатися не з 0001 (стор. 188).
  - Якщо на РК-дисплеї з'явиться повідомлення про помилку, пов'язане з картою, витягніть карту та вставте її ще раз. Якщо помилка з'являтиметься знову, скористайтесь іншою картою.

Якцо у вас є можливість перемістити всі зображення з карти на комп'ютер, перемістіть зображення, а потім відформатуйте карту за допомогою камери (стор. 52). Після цього карта може почати нормально працювати.

- Не торкайтеся контактів карти пальцями та металевими предметами. Не допускайте потрапляння пилу або вологи на контакти. Забруднення контактів може призвести до погіршення їхнього функціонування.
- Мультимедійні карти (ММС) використовувати не можна (з'явиться попередження про помилку карти).

### Увімкнення живлення

Якщо після ввімкнення живлення з'являється екран налаштування дати/часу/часового поясу, задайте дату/час/часовий пояс згідно з вказівками на стор. 41.

<0N>

<OFF>



- : увімкнення камери.
- : вимкнення камери та припинення її роботи. Установлюйте перемикач у це положення, коли не користуєтеся камерою.

### **МЕЛО** Автовимкнення

- З міркувань економії заряду акумулятора камера автоматично вимикається через 30 секунд бездіяльності. Щоб знову ввімкнути камеру, достатньо лише натиснути кнопку затвора наполовину (стор. 47).
- Час активації автовимкнення встановлюється за допомогою параметра [¥1: Автовимкнення] (стор. 185).



Якщо під час запису зображення на карту встановити перемикач живлення в положення OFF, з'явиться повідомлення [**Йде запис**...], а вимкнення камери відбудеться лише після завершення запису зображення на карту.

### Індикатор рівня заряду акумулятора

При ввімкнутому живленні на відповідному індикаторі буде показано один із чотирьох можливих рівнів заряду акумулятора.



- с рівень заряду акумулятора достатній.
  - : рівень заряду акумулятора низький, однак камерою ще можна користуватися.
    - акумулятор скоро розрядиться (блимає).
  - : зарядіть акумулятор.

#### Можлива кількість знімків за умови використання видошукача

Температура Кімнатна температур (23 °C)		Низькі температури (0 °C)
Без спалаху	Прибл. 600 знімків	Прибл. 580 знімків
Використання спалаху — 50 %	Прибл. 500 знімків	Прибл. 410 знімків

 Дані наводяться з урахуванням таких припущень: акумулятор LP-E10 повністю заряджений; режим Live View не використовується; випробування здійснюється за стандартами CIPA (Camera & Imaging Products Association/Acoujauji виробників камер та інших продуктів для роботи із зображеннями).

 Будь-яка з перелічених дій може призвести до швидкого розрядження акумулятора:

- утримування кнопки затвора натиснутою наполовину протягом тривалого часу;
- часта активація АФ без здійснення зйомки;
- використання системи Image Stabilizer (Стабілізатор зображення) об'єктива;
- часте використання РК-дисплея;
- використання функції Wi-Fi.
- Можлива кількість знімків може зменшитися залежно від фактичних умов зйомки.
- Для роботи об'єктива використовується енергія акумулятора камери.
   Використання деяких об'єктивів може призводити до швидкого розряджання акумулятора.
- Можлива кількість знімків у режимі Live View вказана на сторінці 141.

-

# MENU Налаштування дати, часу й часового поясу

Під час першого вмикання камери, а також у разі скидання налаштувань дати/часу/часового поясу з'являється екран налаштування дати/часу/ часового поясу. Щоб уперше задати часовий пояс, виконайте наведені нижче дії. Якщо встановити правильний часовий пояс для того місця, у якому ви наразі проживаєте, під час подорожей у місця з іншим часовим поясом можна просто встановити в камері правильний пояс для місця призначення подорожі, і дату/час камери буде змінено автоматично.

Слід пам'ятати, що від цього налаштування залежатимуть дата/час, що відображаються на зображеннях. Перевірте правильність встановлених дати/часу.







### Викличте екран меню.

 Натисніть кнопку <MENU>, щоб відобразити екран меню.

### На вкладці [¥2] виберіть [Дата/час/ пояс].

- Натискаючи кнопки < ◄> < ►>, виберіть вкладку [¥2].

### Установіть часовий пояс.

- [Каїр] значення за замовчуванням.
- Натискаючи кнопки < 4> <>>, перейдіть до поля налаштування часового поясу.
- Натисніть <
   <i>ноб з'явилася піктограма <
   <i>n
- Натискаючи кнопки < ▲> < ▼>, виберіть часовий пояс і натисніть < ()> (знову відобразиться < □>).

• Порядок роботи з меню наводиться на сторінках 50–51.

Час, що на кроці З відображається вгорі праворуч на екрані, — це різниця в часі порівняно зі всесвітнім координованим часом (UTC). Якщо ви не можете знайти свій часовий пояс, установіть часовий пояс, виходячи з різниці з UTC.



Дата/час/пояс				
Літній час вимкнено				
09.09.	2017	13:30:00		
дд/мм/рр				
(🛞 laīp				
OK		Скасувати		

### Установіть дату та час.

- Натискаючи кнопки < ◀> < ►>, виберіть число.
- Натисніть <
   <i>), щоб з'явилася піктограма <
   <i>).
- Натискаючи кнопки < ▲> < ▼>, задайте значення та натисніть < आ> (знову відобразиться <□>).

### Установіть літній час.

- Налаштуйте цей параметр у разі потреби.
- Натискаючи кнопки < ◄> < ►>, виберіть пункт [ ;;].
- Натисніть <
   <i>ноб з'явилася піктограма <
   <p>.
- Якщо для літнього часу встановлено значення [\*], час, установлений на кроці 4, буде переведено на 1 годину вперед. Якщо встановлено значення [\*], перехід на літній час буде скасовано й час знов буде переведено на 1 годину назад.

### Вийдіть із меню настроювання.

- Натискаючи кнопки < ◀> < ►>, виберіть пункт [OK], потім натисніть < ()>.
- Дату/час/часовий пояс і літній час буде встановлено, і меню з'явиться знову.



У нижченаведених випадках параметри дати/часу/поясу можна скинути. Якщо це сталося, виконайте налаштування дати/часу/часового поясу знову.

- Якщо камера зберігається без акумулятора.
- Якщо акумулятор камери розряджається.
- Якщо камера впродовж тривалого часу піддається дії температур нижче 0 °С.

Налаштування дати/часу стає активним у момент натискання кнопки <
</li>
 кроці 6.

• Після зміни часового поясу перевірте правильність установлених дати й часу.

-

### **МЕЛИ** Вибір мови інтерфейсу



	🥶 📢 🚺 🚺
Яскравість РКЕ	*++++**
Кн вим/ув РКЕ	Кноп. спуску
Дата/час/пояс	09/09/'17 13:30
Мова 🕼	Українська
Довідка функцій	Увімк.
Налаштування GPS	

### Викличте екран меню.

 Натисніть кнопку <MENU>, щоб відобразити екран меню.

### На вкладці [¥2] виберіть [Мова 戻].

- Натискаючи кнопки < ◄> < ►>, виберіть вкладку [¥2].
- Натискаючи кнопки <▲> <▼>, виберіть пункт [Мова ()], а потім натисніть <()>.



English	Norsk	Română
Deutsch	Svenska	Türkçe
Français	Español	العربية
Nederlands	Ελληνικά	हिन्दी
Dansk	Русский	ภาษาไทย
Português	Polski	简体中文
Suomi	Čeština	繁體中文
Italiano	Magyar	日本語
Українська		

### Установіть потрібну мову.

- Клавішами < ▲> < ▼> і < ◀> < ►> виберіть мову та натисніть < ᢎī>.
- Мова інтерфейсу зміниться.

### Приєднання й від'єднання об'єктива

Камера сумісна з усіма об'єктивами Canon серій EF і EF-S. Не можна використовувати камеру з об'єктивами серії EF-M.

### Приєднання об'єктива





### Зніміть кришки.

 Зніміть задню кришку об'єктива та кришку байонетного кріплення, повернувши їх, як показано стрілками.

#### Біла позначка



Червона позначка

### Приєднайте об'єктив.

 Сумістіть білу або червону позначку для кріплення об'єктива з позначкою відповідного кольору на камері.
 Проверніть об'єктив, як показано стрілкою, доки він не стане на місце з клацанням.



### Установіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <AF>.

- <AF> означає «автофокусування».
- Якщо встановити перемикач у положення <**MF**> (ручний фокус), автофокус не працюватиме.



#### Як уникнути забруднення та пилу

- Змінюючи об'єктиви, робіть усе швидко та в місці, де є якнайменше пилу.
- Якщо камера зберігається без приєднаного об'єктива, обов'язково надівайте кришку байонетного кріплення.
- Витирайте пил із кришки байонетного кріплення, перш ніж надівати її.

### Трансфокація



### Від'єднання об'єктива

### Щоб виконати збільшення, пальцями поверніть кільце трансфокатора на об'єктиві.

 Якщо потрібно виконати збільшення, робіть це перед фокусуванням.
 Повертання кільця трансфокатора після встановлення фокуса може порушити фокусування.



### Натиснувши кнопку від'єднання об'єктива, поверніть об'єктив у напрямку, указаному стрілкою.

- Поверніть об'єктив до упору, а потім від'єднайте його.
- Надіньте задню кришку на від'єднаний об'єктив.
- Забороняється дивитися на сонце крізь будь-який об'єктив. Недотримання цієї вимоги може призвести до втрати зору.
  - Під час приєднання й від'єднання об'єктива перемикач живлення камери має бути в положенні <OFF>.
  - Якщо передня частина (кільце фокусування) об'єктива повертається під час автофокусування, не торкайтеся рухомої частини.
  - Якщо використовується об'єктив TS-E, деякі функції зсуву та повертання, а також можливості приєднання та від'єднання об'єктива можуть бути обмеженими.
  - Якщо використовується об'єктив TS-E, у разі його зсуву чи нахилу, а також застосування макрокілець можливі проблеми з досягненням нормальної експозиції або нерівномірне експонування.

### 🚡 Кут огляду

Оскільки розмір сенсора зображення менший за формат 35-міліметрової плівки, створиться ефект збільшення фокусної відстані приєднаного об'єктива прибл. в 1,6 разу.



Область зображення (прибл.) (22,3 x 14,9 мм)

Формат 35-мм плівки (36 х 24 мм)

### Регулювання різкості зображення у видошукачі



# Покрутіть ручку діоптрійного регулювання.

- Повертайте ручку ліворуч або праворуч, доки точки АФ (дев'ять прямокутників) у видошукачі не набудуть найбільшої різкості.
- Якщо ручку важко повертати, зніміть наочник (стор. 271).

Якщо функція діоптрійного регулювання камери не забезпечує потрібної різкості, рекомендується використовувати лінзи серії Е з можливістю корекції діоптрій (продаються окремо).

### Тримання камери

Щоб отримувати чіткі знімки, намагайтеся мінімізувати тремтіння камери під час зйомки.



Зйомка з горизонтальною орієнтацією камери

Зйомка з вертикальною орієнтацією камери

- 1. Міцно стисніть рукоятку камери правою рукою.
- 2. Лівою рукою підтримуйте об'єктив камери знизу.
- 3. Розташуйте вказівний палець правої руки на кнопці затвора.
- 4. Злегка притисніть лікті до тулуба спереду.
- 5. Прийміть стійку позу, виставивши одну ногу трохи вперед.
- 6. Наблизьте камеру до обличчя та подивіться у видошукач.

Зйомка з переглядом зображення на РК-дисплеї описана на сторінці 139.

### Кнопка затвора

Кнопка затвора має два положення, тобто є можливість натиснути кнопку затвора наполовину і потім дотиснути її до кінця.



### Натискання наполовину

Активує автофокусування та систему автоекспозиції, що задає витримку та діафрагму.

Значення параметрів експозиції (витримки та діафрагми) відображуються у видошукачі ( $(^{+}_{0}4)$ ).

Якщо натиснути кнопку затвора наполовину, РК-дисплей вимикається (стор. 197).



Спускає затвор і робить знімок.



### Запобігання тремтінню камери

Рух камери в момент експозиції під час зйомки без штатива називається «тремтіння камери». Тремтіння може призводити до розмиття зображення. Щоб запобігти тремтінню камери, дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій.

- Намагайтеся тримати камеру нерухомо, як показано на попередній сторінці.
- Натисніть кнопку затвора наполовину, щоб виконати автофокусування, після чого повільно дотисніть кнопку до кінця.

 Якщо одразу повністю натиснути кнопку затвора або натиснути її наполовину, а потім одразу повністю, камера здійснить зйомку з деякою затримкою.

 Навіть під час перегляду меню, відтворення або записування зображень можна повернути камеру до режиму зйомки, натиснувши кнопку затвора наполовину.

### **Q** Швидке керування функціями зйомки

Є можливість безпосередньо здійснювати вибір і налаштування функцій зйомки, котрі відображаються на РК-дисплеї. Це називається «швидке керування».



### Натисніть кнопку <Q>.

 З'явиться екран швидкого керування (<a>0</a>10).

### Установіть потрібну функцію.

- Клавішами переміщення < \$> виберіть функцію.
- Відобразяться параметри вибраної функції та довідка з функцій (стор. 55).
- Змінюйте налаштування, повертаючи диск < <sup>20</sup>/<sub>2</sub> >.

### Режими основної зони

### Режими творчої зони







### Зробіть знімок.

- Натисніть кнопку затвора до кінця, щоб зробити знімок.
- На екрані з'явиться зняте зображення.

 Функції режимів основної зони та процедури їхнього налаштування описано на сторінці 74.

### 48



### Зразок вигляду екрана швидкого керування

- Функції, позначені зірочкою \*, неможливо налаштувати за допомогою швидкого керування.
- Якщо вибрати <¼⊮> та натиснути < (E)>, підніметься вбудований спалах.

### Екран налаштування функцій



-



- Виберіть потрібну функцію та натисніть<
   <li>3'явиться екран налаштувань відповідної функції.
- Клавішами < ◄> < ►> або повертанням диска < ☆ > можна змінити деякі з налаштувань. Деякі функції також можна встановити, натиснувши кнопку <DISP>.
- Щоб повернутися до екрана швидкого керування, натисніть < ()>.

### **MENU** Використання меню

Меню дають змогу налаштовувати різні параметри, зокрема якість записування зображень, дату й час тощо.



### Екран меню

Деякі вкладки та пункти меню відображаються не в усіх режимах зйомки.

### Режими основної зони

#### Режим відеозйомки





#### Режими творчої зони

### Порядок роботи з меню

	1 😧 🖓 🖓 🖬
Якість знімка	íL 🛛
Сигнал біп	Увімк.
Спуск затвора без	карти
Перегл. знімка	2 сек.
Корекція периф. о	освітлення
Червоні очі	Вимк.
Керування спалах	ОМ

Дані для усунення пилу			
Автомат. ISO	Макс.:3200		





-

### Викличте екран меню.

 Натисніть кнопку < MENU>, щоб відобразити екран меню.

### Виберіть вкладку.

- Клавішами переміщення < <>> виберіть вкладку (групу функцій).
- Наприклад, у цьому посібнику «вкладка [Ф3]» означає екран, що відображається в разі вибору третьої вкладки Ф (Зйомка) зліва [Фі].

### Виберіть потрібний пункт.

 Клавішами <▲> < ▼> виберіть пункт і натисніть <
ा>.

### Задайте значення.

- Клавішами переміщення < ▲> < ▼> або
   <</li>
   <</li>
   >
   виберіть потрібний параметр. (Деякі значення можна вибрати за допомогою клавіш < ▲> i < ▼>, а інші за допомогою <</li>
   i < ▼>.)
- Поточне значення виділене блакитним кольором.

### Установіть потрібне значення.

Для цього натисніть <
 <i>)

### Вийдіть із меню настроювання.

- Натисніть кнопку < MENU>, щоб повернутися до меню параметрів функції зйомки.
- Наведені нижче пояснення щодо функцій меню передбачають, що користувач викликав екран меню, натиснувщи кнопку <<u>MENU</u>>.
- Щоб скасувати операцію, натисніть кнопку <MENU>.
- Докладні відомості про кожний елемент меню див. на стор. 280.

### **MENU** Форматування карти пам'яті

Якщо карта пам'яті нова або її відформатовано з використанням іншої камери чи комп'ютера, відформатуйте карту за допомогою цієї камери.

Під час форматування з карти пам'яті видаляються всі зображення та дані. Навіть захищені зображення буде стерто, отже переконайтеся, що на карті немає нічого потрібного вам. Перед форматуванням карти збережіть важливі дані на комп'ютері або іншому пристрої.

	<b>F</b>	DISP 💷
Автовимкнення	30 сек.	
Автоповорот	Для 🗖 📃	
Форматувати карту		
Нумер. файлів	Послідовн	
Вибрати папку		
Колір екрана		

# Виберіть пункт [Форматувати карту].

 На вкладці [¥1] виберіть пункт [Форматувати карту], потім натисніть <@>.

### Форматувати карту Форматувати карту Усі дані будуть втрачені! 7.76 Гб зайнято 7.81 Гб Г. Низькорівн. формат Скасувати ОК 7.76 Гб зайнято 7.81 Гб Г. Лизькорівн. формат

OK

Скасувати

### Відформатуйте карту.

- Виберіть [**ОК**] і натисніть < < >.
- Карту буде відформатовано.
- Після завершення форматування знову з'явиться меню.
- Щоб виконати низькорівневе форматування, натисніть кнопку < щ>, установіть позначку [√] біля пункту [Низькорівн. формат], після чого натисніть [OK].

### 🕁 Форматування карти є необхідним у таких випадках

Карта є новою.

-

- Карту відформатовано за допомогою іншої камери або комп'ютера.
- Карту заповнено зображеннями або даними.
- З'являється повідомлення про помилку, пов'язану з картою (стор. 298).

#### Низькорівневе форматування

- Виконуйте низькорівневе форматування карти пам'яті у випадках, коли швидкість запису або зчитування здається надто малою або потрібно необоротно стерти дані з карти.
- Оскільки під час низькорівневого форматування форматуються всі доступні для запису сектори карти пам'яті, ця процедура триватиме дещо довше, ніж звичайне форматування.
- Можна зупинити низькорівневе форматування, вибравши пункт [Скасувати].
   Навіть у цьому разі звичайне форматування буде вже завершено, і картою можна користуватися.

Форматування карти або стирання з неї даних призводить лише до зміни інформації системи керування файлами. Фактично дані стираються не повністю. Майте це на увазі, якщо ви збираєтеся продати карту або викинути її. Якщо потрібно позбутися карти пам'яті, здійсніть низькорівневе форматування або знищте карту, щоб зберегти конфіденційність особистих даних.

- Місткість карти пам'яті, що відображається на екрані, може бути меншою за значення, указане на карті.
- У цьому пристрої використовується ліцензійна технологія exFAT компанії Microsoft.

### Перемикання РК-дисплея

На РК-дисплеї можуть відображатися параметри зйомки, меню, відзняті зображення тощо.

ше раз.

### Параметри функцій зйомки



- Після ввімкнення живлення на дисплеї з'являються параметри зйомки.
- Після натискання кнопки затвора наполовину дисплей буде вимкнуто. Якщо відпустити кнопку затвора, дисплей знову ввімкнеться.

Дисплей також можна вимкнути,

натиснувши кнопку <DISP>. Щоб увімкнути дисплей. натисніть цю кнопку



### Функції меню



 З'являється після натискання кнопки <MENU>. Натисніть цю кнопку знову, щоб повернутися до параметрів зйомки.

# Захоплене зображення



 З'являється після натискання кнопки < >>. Натисніть цю кнопку знову, щоб повернутися до параметрів зйомки.

- Α
- Параметр [ 2: Кн вим/ув РКЕ] можна налаштувати так, щоб відображення параметрів зйомки не вимикалося та не вмикалося (стор. 197).
- Навіть коли відображається екран меню або зняте зображення, натискання кнопки затвора дасть змогу миттєво зробити знімок.

# Довідка функцій

Коли змінюється режим зйомки, установлюється функція зйомки, зйомка в режимі Live View, зйомка відео або швидке керування під час відтворення, з'являється довідка функцій із коротким описом відповідного режиму, функції або параметра. Опис з'являється після вибору функції чи параметра за допомогою швидкого керування. Довідка з функцій зникає після виконання будь-якої операції.

• Режим зйомки (зразок)



### Швидке керування (зразок)



Параметри зйомки



Зйомка в режимі Live View



Відтворення

### **МЕЛИ** Вимкнення довідки функцій

	DISP 💷
Довідка функцій Увімк.	
▶ Вимк.	

### Виберіть [Довідка функцій].

- На вкладці [¥2] виберіть [Довідка функцій] і натисніть < ())>.
- Виберіть [Вимк.] і натисніть < <i>





# Основні дії під час зйомки й відтворення зображень

У цьому розділі пояснюється, як користуватися режимами основної зони, що вибираються за допомогою диска вибору режиму, і як відтворювати зображення.

Режими основної зони дають змогу просто наводити камеру на об'єкт і знімати, а налаштування всіх параметрів відбувається автоматично (стор. 75, 276). До того ж, параметри функції зйомки з розширеними можливостям неможливо змінювати. Це дає змогу уникати помилкових дій і отримувати якісні знімки.





### 🖥 Auto Lighting Optimizer (Авт. оптимізатор освітлення)

У режимах основної зони функція Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) (стор. 123) автоматично регулює зображення, забезпечуючи оптимальні яскравість і контраст. Вона також за замовчуванням ввімкнута в режимах творчої зони.

# Повністю автоматичний режим зйомки (Розумна автосцена)

Режим <(Д<sup>+</sup>) є повністю автоматичним. Камера аналізує умови зйомки та автоматично підбирає оптимальні параметри. Вона також здатна визначити, стоїть об'єкт нерухомо чи рухається, і виконати автоматичне фокусування (стор. 61).





### Точка АФ



### Наведіть будь-яку точку АФ на об'єкт зйомки.

 Щоб виконати фокусування, використовуються всі точки автофокусування. Камера зазвичай фокусується на найближчому об'єкті.

Установіть диск вибору режиму в

 Наведення на об'єкт центральної точки АФ спрощує фокусування.





Індикатор фокусування

### Установіть фокус на об'єкті.

- Натисніть кнопку затвора наполовину.
   Кільце фокусування об'єктива почне повертатися.
- Точка АФ, що спрацювала, блимне червоним. Одночасно пролунає звуковий сигнал, а у видошукачі засвітиться індикатор фокусування <
  >>.
- За необхідності вбудований спалах підніматиметься автоматично.



### Зробіть знімок.

- Натисніть кнопку затвора до кінця, щоб зробити знімок.
- Захоплене зображення відображатиметься на РК-дисплеї протягом приблизно 2 с.
- Після завершення зйомки складіть вбудований спалах, натиснувши на нього пальцями.
- Під час використання режиму <(五) > для зйомки природи, заходу сонця та зйомки на вулиці кольори виходять насиченішими. Якщо потрібний колірний тон не отримано, у режимі творчої зони виберіть будь-який стиль зображення, крім < 座: А), і повторіть зйомку (стор. 95).

### Запитання й відповіді

- Індикатор фокусування < > блимає, а фокусування не відбувається. Наведіть точку АФ на ділянку з високою контрастністю та натисніть кнопку затвора наполовину (стор. 47). Якщо відстань до об'єкта надто мала, відійдіть і повторіть спробу.
- Одночасно блимають кілька точок АФ.
   Це означає, що фокусування відбулося в усіх цих точках АФ. Коли точка АФ, що перебуває на потрібному об'єкті, також почне блимати, зробіть знімок.
- Неперервно лунає негучний звуковий сигнал. (Індикатор фокусування < •> не горить.)

Це означає, що камера неперервно фокусується на об'єкті, що рухається. (Індикатор фокусування < •> не горить.) Можна зробити чіткий знімок об'єкта, що рухається.

Майте на увазі, що в цьому випадку фіксація фокусування (стор. 61) не працюватиме.

 Фокусування на об'єкті не відбувається після натискання кнопки затвора наполовину.

Якщо перемикач режимів фокусування на об'єктиві встановлено в положення <**MF**> (ручний фокус), переведіть його в положення <**AF**> (автофокус).

#### • Спалах спрацьовує навіть при денному світлі.

Під час зйомки об'єктів у контровому світлі (освітлених ззаду) спалах може спрацьовувати з метою освітлення занадто темних ділянок. Якщо хочете знімати без спалаху, вимкніть його (стор. 63). Не беручи до уваги налаштування спалаху, усі налаштування зйомки залишаться такими самими, що й у режимі < ( ).

### Спалах спрацював, і зображення вийшло занадто світлим. Відійдіть далі від об'єкта та зробіть новий знімок. Під час зйомки зі спалахом, якщо об'єкт розташовано занадто близько до камери, зображення може вийти занадто світлим (переекспонування).

#### В умовах слабкого освітлення вбудований спалах зробив кілька імпульсів.

Щоб покращити роботу автофокуса, вбудований спалах може виконати кілька імпульсів після натискання кнопки затвора наполовину. Ця функція називається «Лампа підсвічування АФ». Дальність її дії становить прибл. 4 метри.

 Під час використання спалаху нижня частина зображення вийшла неприродно темною.

У кадр потрапила тінь від корпусу об'єктива, оскільки об'єкт перебував надто близько до камери. Відійдіть далі від об'єкта та зробіть новий знімок. Якщо на об'єктив встановлено бленду, перед зйомкою зі спалахом зніміть її.

### Методика зйомки в повністю автоматичному режимі (Розумна автосцена)

Зміна композиції кадру



У деяких випадках потрібно змістити об'єкт у кадрі праворуч або ліворуч і забезпечити таким чином збалансоване тло та гарну перспективу. У режимі < () > натискання кнопки затвора наполовину для фокусування на нерухомому об'єкті призводить до фіксації фокуса. Натиснувши кнопку затвора наполовину, перекомпонуйте кадр і зробіть знімок, натиснувши кнопку затвора до кінця. Ця функція називається «фіксація фокусування». Функція фіксації фокусування також доступна в інших режимах основної зони (крім режиму < ().

### Знімання об'єкта, що рухається



У режимі < [4]; >, якщо об'єкт рухається (змінюється відстань між об'єктом і камерою) під час або після фокусування, спрацьовує функція слідкуючого автофокусування, яка дає змогу постійно тримати об'єкт у фокусі. (Робота функції супроводжується негучним звуковим сигналом.) Поки точка автофокусування наведена на об'єкт під час натискання кнопки затвора наполовину, здійснюється неперервне фокусування. Якщо потрібно зробити знімок, натисніть кнопку затвора до кінця.

### 💼 Зйомка в режимі Live View

Можна вести зйомку, переглядаючи зображення на РК-дисплеї. Це називається зйомкою Live View. Докладнішу інформацію можна знайти на стор. 139.







### Увімкніть режим Live View на РК-дисплеї.

- Натисніть кнопку < 1 >.
- На РК-дисплеї з'явиться зображення Live View.

### Установіть фокус на об'єкті.

- Наведіть центральну точку АФ у видошукачі <□> на об'єкт.
- Натисніть кнопку затвора наполовину, щоб виконати фокусування.
- Коли камера встановить фокус, точка АФ стане зеленою та пролунає звуковий сигнал.
- За необхідності вбудований спалах підніматиметься автоматично.

### Зробіть знімок.

- Натисніть кнопку затвора до кінця.
- Буде зроблено знімок, і зняте зображення з'явиться на РК-дисплеї.
- Після закінчення відтворення зображення камера автоматично повернеться в режим Live View.
- Щоб вийти з режиму Live View, натисніть кнопку < 1>.

# 🔁 Вимкнення спалаху

Камера аналізує умови зйомки та автоматично підбирає оптимальні параметри. У місцях, де зйомка зі спалахом заборонена, наприклад у музеї чи в океанаріумі, використовуйте режим < (5)> (Без спалаху). Цей режим також буває корисним для передачі певної атмосфери, наприклад для зйомки сцен зі світлом від свічок.







 Якщо цифри у видошукачі (значення витримки) блимають, зробіть так, щоб камера не тремтіла.

У разі тремтіння камери в умовах слабкого освітлення у видошукачі блимає індикація витримки. Тримайте камеру нерухомо або скористайтеся штативом. Якщо використовується об'єктив зі змінною фокусною відстанню, установлюйте значення віддалення, щоб зменшити розмиття внаслідок тремтіння камери, навіть під час зйомки без штатива.

#### Зйомка портретів

Коли знімаєте людину в умовах слабкого освітлення, попросіть її не рухатися. Будь-який рух об'єкта під час зйомки може призвести до розмиття об'єкта на зображенні.

# СА Зйомка в режимі Auto «Творчий»

У режимі < (Д) > можна легко змінювати глибину різкості, режим спрацювання затвора/таймер і параметри спрацювання спалаху. Окрім того, можна вибирати й знімати певний варіант оточення зйомки, щоб передати її на знімку. Параметри за замовчуванням ідентичні параметрам режиму < (Д) >. \* Абревіатура СА — це скорочення від «Creative Auto» (режим Auto «Творчий»).



### Зробіть знімок.

 Натисніть кнопку затвора до кінця, щоб зробити знімок.



Натиснувши кнопку <Q>, можна виконати зазначені далі дії.

#### (1) Знімки за вибраним оточенням

Можна вибирати й знімати певний варіант оточення зйомки, щоб передати її на знімку. Клавішами < ◀> <▶ забо повертанням диска < ¿ > можна змінити оточення. Можна також вибрати його зі списку, натиснувши < >. Докладнішу інформацію можна знайти на стор. 76.

#### (2) Застосовувати розмиття чи збільшення різкості тла

#### 

Якщо перемістити мітку ліворуч, тло виглядатиме розмитішим. Якщо перемістити її праворуч, тло виглядатиме різкішим. Якщо необхідно розмити тло, див. розділ «Зйомка портретів» на стор. 67. Клавішами <<p><a><b> aбо повертанням диска <</p> Moжна змінити ступінь розмиття фону.

Залежно від об'єктива та умов зйомки тло може виглядати не дуже розмитим.

Цю функцію неможливо встановити, якщо використовується спалах. Цей параметр також не вдасться застосувати, якщо вибрано режим < 4<sup>\*</sup> > і працює спалах.

(3)	3) Режим спрацювання затвора/таймера: натисніть <@> і встановіть його клавішами <◀> <►> або повертанням диска < <sup>∞</sup> / <sub>2</sub> >.				
	<ロ> <밐>	Покадрова зйомка Безперервна зйомка	Зйомка за один раз одного зображення.		
			Якщо повністю н відбудеться непо знімати зі швидк секунду.	натиснути кнопку затвора, ерервна зйомка. Дає змогу кістю приблизно 3 кадри на	
	< 🕉 > Таймер автоспуску: 10 с.				
			Зйомка відбувається через 10 секунд після		
			натискання кнопки затвора.		
	<Õc>	Таймер: безперервно	но		
			За допомогою кнопок <▲> <▼> задайте кількість знімків (від 2 до 10), яку буде відзнято після спрацьовування таймера. Через 10 с після натискання кнопки затвора буде знято задану кількість кадрів.		
(4)	Вбудо	ований спалах: натисні <sup>.</sup>	гь <> і встанов	зіть його клавішами <◀>	
	<►> або повертанням диска < 🖄 >.				
	< <b>4</b> ^>	Вбуд. автоспалах	: CF	алах спрацьовує	
			a	зтоматично, коли це	
			не	еобхідно.	

- < 4> Вбудований спалах увімкнено : спалах спрацьовує завжди.
- < (5)> Вбуд. спалах вимкнено
- : спалах вимкнуто.

- 🔹 У разі використання таймера під час зйомки див. 🔄 примітки на стор. 103.
- У разі використання параметра < (>>, див. розділ «Вимкнення спалаху» на сторінці 63.

-

# Зйомка портретів

Режим < <p>Режим < <p>> (Портрет) дає змогу розмити тло, щоб виділити зображення людини. Окрім того, відтінки шкіри та волосся виглядають м'якшими в цьому режимі.





### 🎬 Поради зі зйомки

Виберіть якомога більшу відстань між об'єктом і тлом.
 Що більша відстань між об'єктом і тлом, то розмитішим виглядатиме тло.
 Об'єкт також краще виділятиметься на темному фоні без зайвих деталей.

#### Використовуйте телеоб'єктив.

Якщо у вас об'єктив зі змінною фокусною відстанню, збільшуйте фокусну відстань так, щоб поясний портрет об'єкта зйомки займав увесь кадр. Якщо потрібно, підійдіть ближче.

#### Установіть фокус на обличчі.

Переконайтеся, що точка АФ, що перебуває навпроти обличчя, світиться. Під час макрозйомки облич фокусуйтеся на очах.

Якщо утримувати кнопку затвора натиснутою, можна знімати в режимі неперервної зйомки (макс. прибл. 3 кадр/с) під час неперервної зйомки руху об'єкта.

За необхідності вбудований спалах спрацьовуватиме автоматично.

# 陆 Зйомка пейзажів

Режим < > (Пейзаж) підходить для зйомки широких ландшафтів або сцен, де потрібно чітко відобразити як близькі, так і далекі об'єкти. Зелень і блакить стають яскравими, зображення виходить дуже чітким і виразним.





### 👋 Поради зі зйомки

 З об'єктивом зі змінною фокусною відстанню використовуйте ширококутне положення об'єктива.

Під час зйомки в ширококутному положенні об'єктива зі змінною фокусною відстанню ближні та дальні об'єкти будуть різкішими, ніж під час зйомки з максимальним наближенням. Це також додасть широти пейзажам.

### Зйомка нічних сцен.

Оскільки вбудований спалах вимикається, режим < ♪ > добре підходить для зйомки нічних сцен. Щоб запобігти тремтінню камери, використовуйте штатив. Щоб зняти людину на тлі нічної сцени, встановіть диск вибору режиму в положення < ♀ (Нічний поотрет) і скористайтеся

штативом (стор. 72).



- Вбудований спалах не працюватиме навіть за наявності контрового світла та в умовах слабкого освітлення.
  - Якщо використовується зовнішній спалах Speedlite, він буде спрацьовувати в цьому режимі.

### 🖏 Макрозйомка

Якщо потрібно сфотографувати квіти або дрібні предмети з невеликої відстані, використовуйте режим < ₩> (Макрозйомка). Щоб отримати збільшене зображення маленьких предметів, використовуйте макрооб'єктив (продається окремо).





### 🔆 Поради зі зйомки

- Не переобтяжуйте тло.
   На простому тлі маленькі об'єкти, наприклад квіти, виділяються краще.
- Підходьте до об'єкта якнайближче.

Дізнайтесь, яка мінімальна відстань фокусування у вашого об'єктива. На деяких об'єктивах нанесено спеціальне маркування, наприклад <**MACRO 0.25m/0.8ft**>. Мінімальна відстань фокусування вимірюється від позначки < ↔ > (фокальна площина) на верхній панелі камери до об'єкта. Якщо відстань до об'єкта замала, індикатор фокусування < ● > блиматиме. Якщо використовується спалах і нижня частина зображення неприродно темна, відійдіть від об'єкта та повторіть спробу.

 З об'єктивом зі змінною фокусною відстанню вибирайте положення максимального наближення.

Зйомка з максимальним наближенням із використанням об'єктива зі змінною фокусною відстанню дає змогу збільшити об'єкт.

# 💐 Зйомка об'єктів, що рухаються

Для зйомки об'єкта, що рухається, наприклад людини, яка біжить, або транспорту, який їде, використовуйте режим < 💐 > (Спорт).







# Використовуйте телеоб'єктив. Для зйомки на відстані рекомендується використовувати телеоб'єктив.

### Використовуйте центральну точку автофокусування для фокусування.

Наведіть центральну точку АФ на об'єкт і натисніть кнопку затвора наполовину, щоб виконати автоматичне фокусування. Робота автофокуса супроводжуватиметься слабким звуковим сигналом. У разі невдалого фокусування індикатор фокусування < > блиматиме.

Якщо потрібно зробити знімок, натисніть кнопку затвора до кінця. Якщо утримувати кнопку затвора натиснутою, можна здійснювати постійне автофокусування (прибл. до 3 знімків/с) під час неперервної зйомки руху об'єкта.

- Вбудований спалах не працюватиме навіть за наявності контрового світла та в умовах слабкого освітлення.
  - В умовах недостатнього освітлення, коли тремтіння камери найсильніше впливає на якість знімків, індикація витримки у видошукачі (унизу ліворуч) блиматиме. Тримайте камеру нерухомо та знімайте.
  - Якщо використовується зовнішній спалах Speedlite, він буде спрацьовувати в цьому режимі.

# **¶ Зйомка страв**

Для зйомки страв використовуйте режим < ¶4> (Їжа). Зображення виглядатиме яскраво та апетитно. Крім того, залежно від джерела світла червоний відтінок приглушується на зображеннях, знятих в умовах освітлення лампою розжарювання тощо.





Можна змінити [Кольоровий тон]. Щоб посилити червоний відтінок на знімку страви, установіть значення, ближче до параметра [Тепл.]. Якщо зображення надто червоне, змініть значення на ближче до параметра [Хол.].

### Уникайте використання спалаху.

Якщо скористатися спалахом, світло може відбитися від тарілки або страви та через це можуть з'явитися неприродні тіні. За замовчуванням встановлено значення <• (Вбудований спалах вимкнуто). Намагайтеся не допускати тремтіння камери під час зйомки при слабкому освітленні.

- 0
- Оскільки цей режим призначено для зйомки їжі в апетитніших кольорах, у разі зйомки людей їх шкіра на зображенні може набувати негарних тонів.
- Теплі відтінки можуть виглядати блідішими.
- Якщо в кадрі кілька джерел світла, інтенсивність теплих відтінків зображення може не зменшитися.
- Якщо скористатися спалахом, для параметра [Кольоровий тон] установиться стандартне значення.

# 🗳 Зйомка нічних портретів

Для отримання якісних зображень нічних сцен з участю людей використовуйте режим < (Нічний портрет). Рекомендується використовувати штатив.







- Використовуйте ширококутний об'єктив і штатив.
   Під час використання об'єктива зі змінною фокусною відстанню знімайте в ширококутному положенні, щоб вписати нічні сцени. Щоб запобігти тремтінню камери, використовуйте штатив.
- Перевірте яскравість об'єкта.
   За слабкого освітлення вбудований спалах спрацьовуватиме автоматично, щоб забезпечити належне експонування.
   Рекомендується відтворити зображення після зйомки та перевірити його яскравість. Якщо об'єкт зйомки виглядає темним, підійдіть ближче та повторіть зйомку.
- Можна також знімати в режимі <(Δ<sup>+</sup>> (Розумна автосцена).
   Оскільки під час зйомки вночі можливе тремтіння камери, рекомендовано також використовувати режим <(Δ<sup>+</sup>>.
У режимі Live View установити фокус на світлових точках (наприклад, під час нічної зйомки) може бути важко. У такому разі рекомендується вибрати для способу АФ режим [Швидк. режим] і виконати зйомку. Якщо це не допомогло, встановіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <MF> і спробуйте сфокусуватися вручну.



Попросіть об'єкт зйомки не рухатися навіть після спрацювання спалаху. Якщо таймер використовується разом зі спалахом, після того як буде зроблено знімок, блимне індикатор таймера.

## Q Швидке керування

У режимах основної зони, щоб перейти з меню параметрів функції зйомки до екрана швидкого керування, слід натиснути кнопку <(Q)>, це дасть змогу налаштувати функції, указані в таблиці на наступній сторінці.



#### Функції, які можна налаштовувати в режимах основної зони

•: значення за замовчуванням О: вибирається користувачем 🛄 : вибір неможливий

Функція			Ϋ́,	CA	Ą	1	÷	×	Tf	Ĭ.
	Покадрова зйомка		•	٠		٠	٠		٠	٠
Спрацювання затвора/таймер	: Неперервна зйомка			0	۲			۲		
(стор. 102–103)	<b>š</b> : 10 c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ос: Неперервна зйомка*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 <sup>A</sup> : Автоматичне спрацьовування	•		۲	۲		۲			۲
Вбудований спалах	Спалах увімкнуто (спрацьовує завжди)			0					0	
	Э: Без спалаху		•	0		•		•	•	
Знімки за вибраним оточенням (стор. 76)				0	0	0	0	0	0	0
Знімки за освітленням/сценою (стор. 80)					0	0	0	0		
Розмиття/збільшення різкості фону (стор. 65)				0						
Кольоровий тон	(стор. 71)								0	

\* Клавішами <▲> <▼> встановіть кількість послідовних знімків.

Зміна режиму зйомки або встановлення перемикача живлення в положення < OFF> призводить до відновлення всіх функцій за замовчуванням (окрім таймера).

### Зйомка з вибраним оточенням

У всіх режимах основної зони, крім < 🖾 > та < 🖾 >, можна обирати оточення для зйомки.

Оточення	⊾	5	CA	Ð	*		*	٣f	Ľ.	Ефект оточення
<ul><li>(1) Стандарт.</li><li>параметри</li></ul>			0	0	0	0	0	0	0	Немає доступних параметрів
(2) Жвавий			0	0	0	0	0		0	Слабкий / Стандартний / Сильний
(3) М'який			0	0	0	0	0		0	Слабкий / Стандартний / Сильний
(4) Теплий			0	0	0	0	0		0	Слабкий / Стандартний / Сильний
(5) Інтенсивний			0	0	0	0	0		0	Слабкий / Стандартний / Сильний
(6) Холодний			0	0	0	0	0		0	Слабкий / Стандартний / Сильний
(7) Яскравіше			0	0	0	0	0	0	0	Слабкий / Середній / Сильний
(8) Темніше			0	0	0	0	0	0	0	Слабкий / Середній / Сильний
(9) Монохромне			0	0	0	0	0	0	0	Блакитне / Ч/Б / Сепія



#### Виведіть на екран зображення Live View.

 Натисніть кнопку < ->, щоб відтворити зображення в режимі Live View.



## За допомогою швидкого керування виберіть потрібне оточення.

- Натисніть кнопку <Q> (<sup>3</sup>0).
- Клавішами <▲> < ▼> виберіть [Стандарт.параметри]. На екрані з'явиться повідомлення [Знімки за вибр.оточ.].
- Клавішами < ◀> < ►> або повертанням диска < </li>
   можна змінити оточення.
- На РК-дисплеї відтворюватиметься зображення після застосування вибраного ефекту оточення.



#### Установіть ефект оточення.

- Клавішами <▲> < ▼> виберіть панель налаштування ефектів. У нижній частині екрана з'явиться напис [Ефект].
- Клавішами < ◀> < ►> або повертанням диска < > виберіть потрібний ефект.

#### Зробіть знімок.

- Натисніть кнопку затвора до кінця, щоб зробити знімок.
- Щоб повернутися до зйомки за допомогою видошукача, натисніть < >> для виходу з режиму Live View.
   Натисніть кнопку затвора до кінця, щоб зробити знімок.
- Якщо змінити режим зйомки або встановити перемикач живлення в положення < OFF>, параметр знову набуде значення [Стандарт.параметри].



#### Налаштування оточення

#### (1) Стандарт.параметри

Стандартні параметри зображення для відповідного режиму зйомки. Зверніть увагу, що в режимі < э> застосовуються характеристики зображення, призначені для портретної зйомки, а в режимі < > — для пейзажної зйомки. Кожен варіант оточення впливає на відповідні характеристики зображення вибраного режиму зйомки.

#### (2) Жвавий

Зображення об'єкта буде чітким і жвавим. Фотографія вийде виразнішою, ніж у режимі [Стандарт.параметри].

#### (3) М'який

Зображення об'єкта виглядатиме м'якіше й вишуканіше. Режим добре підходить для зйомки людей, домашніх тварин, квітів тощо.

#### (4) Теплий

М'якіше зображення з теплішими кольорами. Режим добре підходить для зйомки людей, домашніх тварин та інших об'єктів, які мають створювати відчуття теплоти й лагідності.

#### (5) Інтенсивний

Невелике зменшення яскравості дає змогу зосередити увагу на об'єкті зйомки. Дає змогу виразніше зобразити людину або іншу живу істоту.

#### (6) Холодний

Загальна яскравість дещо зменшена, а кольори — холодніші. Об'єкт, розміщений у тіні, виглядатиме спокійнішим і виразнішим.

#### (7) Яскравіше

Зображення буде яскравішим.

#### (8) Темніше

Зображення буде темнішим.

#### (9) Монохромне

Зображення буде монохромним. Можна вибрати відповідні відтінки для створення монохромного зображення: синій, чорний і білий або сепія. Якщо вибрати значення [Монохромне], у видошукачі з'явиться позначка < B/W >.

### Зйомка відповідно до освітлення або типу сцени

У режимах основної зони < №>, < №>, < ♥> і < < > можна знімати з налаштуваннями, що відповідають типу освітлення або сцени. Зазвичай значення [Парам. за замовч.] підходить для повсякденної зйомки, проте якщо параметри встановлено з урахуванням освітлення та типу сцени, знімок виглядатиме природнішим.

Якщо ви в режимі Live View встановлюєте обидва значення — і [Знімки за освітл./сц.], і [Знімки за вибр. оточ.] (стор. 76), — першим потрібно задати [Знімки за освітл./сц.]. Це полегшить відтворення результату на РК-дисплеї.

Освітлення або сцена	\ <b>₽</b> ‡	5	CA	Ą	*	ŝ.	×	٣f	Ľ.
(1) Парам. за замовч.				0	0	0	0		
(2) Денне світло				0	0	0	0		
(3) Тінь				0	0	0	0		
(4) Хмарно				0	0	0	0		
(5) Лампи розжар.				0		0	0		
(6) Флуоресцент.світло				0		0	0		
(7) Захід сонця				0	0	0	0		



За допомогою диска вибору режиму виберіть один із режимів: < Ŋ>, < ↘>, < ♥> або < ﴿ >.

#### Виведіть на екран зображення Live View.

 Натисніть кнопку < ->, щоб відтворити зображення в режимі Live View.



## Виберіть тип освітлення або сцени за допомогою швидкого керування.

- Натисніть кнопку <Q> (<sup>3</sup>10).
- Клавішами < ▲> < ▼> виберіть [Парам. за замовч.]. На екрані з'явиться напис [Знімки за освітл./сц.].
- Клавішами < ◄> < ►> або повертанням диска < <sup>2</sup>/<sup>2</sup>/<sup>2</sup> > виберіть тип освітлення або сцени.
- На екрані відтворюватиметься результат застосування вибраного ефекту (освітлення або сцени).

#### Зробіть знімок.

- Натисніть кнопку затвора до кінця, щоб зробити знімок.
- Щоб повернутися до зйомки за допомогою видошукача, натисніть < > для виходу з режиму Live View.
   Натисніть кнопку затвора до кінця, щоб зробити знімок.
- Якщо змінити режим зйомки або встановити перемикач живлення в положення <OFF>, параметр знову набуде значення [Парам. за замовч.].

Якщо використовується спалах, параметр набуде значення [Парам. за замовч.]. (Однак в інформації про зйомку відображатиметься встановлене освітлення або тип сцени.)

Якщо цю функцію потрібно встановити разом із параметром [Знімки за вибр.оточ.], установіть тип освітлення або сцени, що найкраще підходить до вибраного оточення. Зокрема, в режимі [Захід сонця] теплі кольори будуть більш вираженими на знімку, тому вибране оточення може не підійти для зйомки в таких умовах.

Якщо ви не хочете, щоб під час налаштування функцій з'являлося зображення Live View, натисніть кнопку < []> після кроку 1 і встановіть параметр [Знімки за освітл./сц.].

#### Параметри освітлення або типу сцени

#### (1) Парам. за замовч.

Параметри за замовчуванням, які підходять для зйомки більшості об'єктів.

#### (2) Денне світло

Для зйомки об'єктів при сонячному світлі. Надає природнішого вигляду небу та зелені, а також краще відтворює світлі відтінки квітів.

#### (3) Тінь

Для зйомки об'єктів у тіні. Дає змогу отримувати гарний колір шкіри, запобігаючи появі блакитного відтінку; підходить для зйомки квітів світлих відтінків.

#### (4) Хмарно

Для зйомки об'єктів на вулиці в хмарну погоду. Надає теплого відтінку тілесним кольорам і пейзажам, що можуть виглядати тьмяними хмарного дня. Також підходить для зйомки квітів світлих відтінків.

#### (5) Лампи розжар.

Для зйомки об'єктів, освітлених лампами розжарювання. Компенсує червоні й оранжеві відтінки, які переважають під час зйомки у світлі ламп розжарювання.

#### (6) Флуоресцент.світло

Для зйомки об'єктів, освітлених флуоресцентними лампами. Підходить для будь-якого типу флуоресцентного освітлення.

#### (7) Захід сонця

Дає змогу передавати на знімку виразні кольори заходу сонця.

## Відтворення зображень

Нижче описано найпростіший спосіб відтворення зображень. Докладнішу інформацію про процедуру відтворення див. на стор. 207.





- Натисніть кнопку < >.
- З'явиться останнє зняте або відтворене зображення.



#### Виберіть зображення.

Щоб почати перегляд зображень з останнього зробленого знімка, натисніть клавішу <◀>. Щоб почати перегляд зображень із першого (найстарішого) знімка, натисніть клавішу <►>. Кожне натискання кнопки <DISP> змінює відображувану інформацію.





Гістограма



Основна інформація + Якість зображення/Номер зображення, що відтворюється



Відображення параметрів зйомки

Вихід із режиму відтворення зображень.

 Натисніть кнопку < >, щоб вийти з режиму відтворення зображень і повернутися до відображення параметрів функцій зйомки.



# Творча зйомка

У режимах основної зони для запобігання псуванню знімків функції з розширеними можливостями налаштовуються автоматично, і їх неможливо змінити. Режим <**P**> (Програма AE) надає більшу свободу творчості та дає змогу налаштовувати різні функції.

- У режимі < P> камера автоматично налаштовує витримку та діафрагму, щоб створити стандартну експозицію.
- Відмінності між режимом < P> і режимами основної зони пояснено на стор. 276–277.
- Функції, про які йдеться в цьому розділі, можна також застосовувати в режимах <Tv>, <Av> i <M>, що описані в розділі 4.
- Піктограма 📩 вгорі праворуч від заголовка сторінки означає, що функція доступна лише в режимах творчої зони (стор. 30).

## Р: Програмна АЕ

Камера автоматично налаштовує витримку та діафрагму відповідно до яскравості об'єкта. Цей режим має назву «Програмна AE».

- \* <P>означає «програмна».
- \* Абревіатура AE означає «автоматична експозиція».







#### 

#### Установіть фокус на об'єкті.

- Дивлячись у видошукач, наведіть вибрану точку автофокусування на об'єкт. Потім натисніть кнопку затвора наполовину.
- Точка АФ, що спрацювала, блимне червоним, а в правому нижньому куті видошукача засвітиться індикатор фокусування <●> (у режимі покадрового АФ).
- Камера автоматично встановить витримку й діафрагму та відобразить їхні значення у видошукачі.

#### Подивіться на дисплей.

Якщо індикатори витримки та діафрагми не блимають, буде встановлено стандартну експозицію.

#### Зробіть знімок.

 Скомпонуйте кадр і натисніть кнопку затвора до кінця.

#### 🔆 Поради зі зйомки

Змініть чутливість ISO. Скористайтеся вбудованим спалахом.

Залежно від об'єкта й освітлення можна змінити чутливість ISO (стор. 92) або скористатися вбудованим спалахом (стор. 104). У режимі <P> вбудований спалах не працюватиме автоматично. Під час зйомки в приміщенні або за слабкого освітлення рекомендується натискати кнопку (+) (спалах), щоб відкрити вбудований спалах. (Вбудований спалах) можна також відкрити, вибравши <+w> на екрані швидкого керування.)

Змініть програму за допомогою програмного зсуву. Натиснувши кнопку затвора наполовину, поверніть диск < >>, щоб змінити комбінацію витримки та діафрагми (програма). Налаштування програмного зсуву скасовуються автоматично після закінчення часу, заданого параметром «Таймер виміру» (@4) (індикація параметрів експозиції гасне). Зі спалахом програмний зсув виконати неможливо.



- Блимання значення витримки **30**" і найнижчого діафрагмального числа вказує на недостатню експозицію. Збільште чутливість ISO або застосуйте спалах.
- Блимання значення витримки 4000 і найвищого діафрагмального числа вказує на надмірну експозицію.
   Зменште чутливість ISO.

#### 📱 Відмінності режимів <P> і <區<sup>†</sup>>

У режимі <[д]> значення багатьох функцій, наприклад режим роботи автофокуса й режим виміру, задаються автоматично. Це передбачено, щоб не допустити створення неякісних зніїмків. Кількість функцій, які може встановити користувач, обмежена. У режимі <P> автоматично встановлюються лише витримка та діафрагма. Можна вільно налаштовувати режим роботи АФ, режим виміру та інші функції (стор. 276).

## **MENU** Налаштування якості записування зображень

Можна вибирати кількість пікселів і якість зображення. Пропонується десять рівнів якості записування зображень: ▲L, ຟL, ▲M, ຟM, ▲S1, ຟS1, S2, S3, RAW + ▲L, RAW.



Кількість записаних пікселів

## Виберіть якість записування зображень.

- На вкладці [1] виберіть [Якість знімка] і натисніть < (т)>.
- З'явиться меню [Якість знімка].

## Зазначте якість записування зображень.

 Виберіть якість записування зображення на основі відповідної кількості пікселів і числа можливих знімків, які відображаються на екрані, а потім натисніть <(m)>.



Можлива

## Рекомендації щодо вибору якості записування зображень (значення вказані приблизно).

Якість зображення		Кількість пікселів записаного зображення (млн пікселів)	Розмір файлу (МБ)	Можлива кількість знімків	Максимальна серія знімків					
∎L	Висо	ка		24 мпн	7,5	940	150			
al L	якіст	ъ			3,7	1920	До заповнення			
∎ M	Середня якість			11 MOU	3,9	1820	До заповнення			
J M			IPEG		1,9	3580	До заповнення			
<b>▲</b> S1		JF EC		5.9 MILL	2,4	2880	До заповнення			
■ S1	Низь	Низька		5,5 MIH	1,3	5440	До заповнення			
S2	якість			2,5 млн	1,3	5440	До заповнення			
<b>S</b> 3						0,3 млн		0,3	19 380	До заповнення
RAW +	RAW + L Висока якість		исока	24 млн	30,3+7,5	180	6			
RAW				30,3	230	11				

 Дані щодо розміру файлів, можливої кількості знімків і максимальної серії знімків під час неперервної зйомки наведено на основі стандартів тестування Canon (формат 3:2, ISO 100 та стиль зображення «Стандарт») з використанням карти пам'яті на 8 ГБ. Указані значення можуть різнитися залежно від об'єкта зйомки, виробника карти пам'яті, формату, чутливості ISO, стилю зображення, параметрів користувацьких функцій тощо.

 «До заповнення» означає, що зйомка можлива, доки карта не буде повністю заповнена за наведених умов.

#### Запитання й відповіді

 Мені потрібно вибрати якість записування зображень відповідно до формату паперу для друку.

#### Формат паперу



Для вибору якості записування зображень скористайтеся схемою ліворуч. Якщо знімок потрібно кадрувати, рекомендується вибирати вищу якість (більшу кількість пікселів) зображення, наприклад **4** L, **4** L, **2** підходить для відтворення зображення

Уд підходить для відтворення зоораження на цифровій фоторамці, що продається окремо. S3 підходить для надсилання зображення електронною поштою та розміщення на веб-сайті.

```
A4 (20,7 X 2
```

```
12,7 х 8,9 см
```

#### 🕨 У чому різниця між 🖊 і 📕?

Ці налаштування відповідають різним рівням якості зображення внаслідок різного стискання. Налаштування **4** забезпечує вищу якість зображення з такою самою кількістю пікселів. Хоча налаштування **4** забезпечує дещо нижчу якість зображення, воно дає змогу зберегти більше зображень на картці пам'яті. **52** та **53** мають якість **4** (висока якість).

#### Кількість зроблених знімків перевищує вказану можливу кількість знімків.

Залежно від умов зйомки можна зробити більше знімків, ніж указано. Їх кількість також може бути й меншою. Можлива кількість знімків указується приблизно.

#### Чи відображає камера довжину максимальної серії знімків?

Довжина максимальної серії знімків відображається у видошукачі праворуч. Оскільки для її відображення передбачені лише однорозрядні цілі числа від 0 до 9, замість будь-якого числа більше 8 відображатиметься 9. Слід пам'ятати, що це число відображатиметься навіть за відсутності карти пам'яті. Перед зйомкою обов'язково встановіть карту пам'яті в камеру.

#### • Коли слід користуватися 🖾 ?

Зображення 🔤 необхідно обробити на комп'ютері. Докладніше див.

« RAW » і « RAW + 🛛 L » на наступній сторінці.

#### RAW

#### RAW +

Якщо вибрати тип зображень № + **L**, то під час зйомки одного кадру записуються одразу два зображення: № і **L**. Ці два зображення одночасно зберігаються на карту пам'яті. Вони зберігаються в одну папку під однаковими номерами (розширення файлів .JPG для JPEG і .CR2 для RAW). Зображення типу **L** також можна переглядати й друкувати, навіть якщо на комп'ютері не встановлено програмне забезпечення для камер EOS.



#### Програмне забезпечення для обробки зображень RAW

- Для перегляду зображень у форматі RAW на комп'ютері рекомендовано використовувати програму Digital Photo Professional (DPP, ПЗ EOS) (стор. 314).
- Версії програми DPP, старіші ніж 4.х, не підтримують обробку зображкень у форматі RAW, знятих за допомогою цієї камери. Якщо на вашому комп'ютері встановлена версія DPP, старша ніж 4.х, оновіть програму на офіційному вебсайті Canon (стор. 315) (попередню версію буде перезаписано). Зверніть увагу, що програма DPP версії 3.х або раніших версій не підтримує обробку зображень у форматі RAW, знятих за допомогою цієї камери.
- Зображення у форматі RAW, зняті цією камерою, можуть не відтворюватися доступним на ринку програмним забезпеченням. За детальнішою інформацією стосовно сумісності зверніться до виробника програмного забезпечення.

## ISO : Вибір чутливості ISO відповідно до рівня освітлення <sup>☆</sup>

Установіть чутливість ISO (чутливість сенсора зображення до світла) відповідно до рівня освітлення. У режимах основної зони чутливість ISO задається автоматично (стор. 94).



#### Натисніть кнопку <▲ ISO>.

 З'явиться меню налаштування параметра [Чутливість ISO].



#### Задайте чутливість ISO.

- За допомогою клавіш < ◀> < ►> або диска < <sup>20</sup>/<sub>10</sub> > виберіть потрібну чутливість ISO та натисніть < ().</li>
- У режимі [AUTO] чутливість ISO встановлюється автоматично (стор. 93).

#### Рекомендації стосовно встановлення чутливості ISO

Чутливість ISO	<b>Умови зйомки</b> (без спалаху)	Діапазон дії спалаху
ISO 100-400	На вулиці в сонячну погоду	Що вище чутливість ISO,
ISO 400–1600	Похмурого дня або ввечері	то більшим буде ліапазон дії спапаху
ISO 1600–6400, H	У приміщенні за умов недостатнього освітлення або вночі	(стор. 105).

\* Висока чутливість ISO збільшує зернистість зображень.

- Якщо на вкладці [43: Корист. функції (C.Fn)] для параметра [2: Розширення діапазону ISO] вибрано значення [1: Увімк.], можна також вибирати значення Н (еквівалент ISO 12800) (стор. 260).
  - Якщо на вкладці [43: Корист. функції (С.Fn)] для параметра [10: Функція кнопки спалаху] встановлено значення [1: Чутливість ISO], чутливість ISO можна налаштовувати за допомогою кнопки < 5>.
- Якщо на вкладці [¥3: Корист. функції (С. Fn)] для параметра [6: Пріоритет світлих тонів] вибрано значення [1: Увімк.], не можна вибирати значення чутливості ISO 100 та H (еквівалент ISO 12800) (стор. 263).
  - Зйомка при високій температурі може призвести до підвищеної зернистості зображень. Тривалі витримки також можуть спричинити появу неправильних кольорів на зображенні.

- Якщо зйомка виконується за високих значень чутливості ISO, на зображенні можуть бути помітні шуми (світлові точки та смуги).
  - Зйомка об'єкта з близької відстані з використанням спалаху за високої чутливості ISO може призвести до надмірного експонування.
  - Оскільки Н (еквівалент ISO 12800) є розширеним значенням чутливості ISO, стають помітнішими шуми (світлові точки та смуги) і неправильне відображення кольорів, а роздільна здатність зображення буде нижчою, ніж зазвичай.

#### ISO [AUTO]

Чутливі	Чутливість ISO					
		Авто				
AUTO 1600	100 3200	200 6400	400	800		

Якщо для параметра «Чутливість ISO» вибрати значення [**AUTO**] і натиснути кнопку затвора наполовину, відобразиться індикація автоматично вибраного значення чутливості ISO. Як зазначено на наступній сторінці, чутливість ISO вибирається автоматично залежно від режиму зйомки.

Режим зйомки	Налаштування чутливості ISO
₲'/₪/@/≥/%/¶/₪	Автоматично встановлюється в межах ISO 100– 3200.
P/Tv/Av/M	Автоматично встановлюється в межах ISO 100– 6400 <sup>*1</sup>
Þ	ISO 100
Зі спалахом	ISO 800 <sup>*2*3*4*5</sup>
З ручною витримкою	ISO 800 <sup>*5</sup>

\*1 Залежить від встановленої максимальної межі чутливості ISO.

- \*2 Якщо короткий спалах спричиняє надмірне експонування, чутливість ISO можна зменшити аж до мінімального значення ISO 100.
- \*3 За використання зовнішнього спалаху Speedlite для зйомки з віддзеркаленим спалахом у режимах основної зони (окрім < В>) або в режимі < Р> автоматично встановлюється чутливість ISO 800–1600 (або до іншого граничного значення).
- \*4 Фіксоване значення ISO 400 в режимі < ¥I>> За використання зовнішнього спалаху Speedlite для зйомки з віддзеркаленим спалахом у режимі < ¥I>> автоматично встановлюється чутливість ISO 400–1600.
- \*5 Зафіксовано на значенні ISO 400, якщо граничне значення ISO 400.
- Якщо встановлено значення [AUTO], чутливість ISO відображається з кроком в одну ступінь. Однак насправді чутливість ISO налаштовується точніше. Тому під час відображення параметрів зйомки (стор. 232) можна побачити такі значення чутливості ISO, як 125 або 640.
  - У режимі < )>> фактично встановлюється значення чутливості ISO, що зазначене в таблиці вище, хоча значення ISO 100 може не відображатися.

#### ШЕТО Встановлення максимального значення чутливості ISO в режимі [AUTO] <sup>★</sup>

Для функції автоматичного вибору чутливості ISO можна встановити максимальне значення чутливості ISO в діапазоні ISO 400–6400.

Автомат. ISO	Макс.:400
	Макс.:800
	Макс.:1600
	Макс.:3200
	Макс.:6400

На вкладці [Ф3] виберіть [Автомат. ISO] і натисніть < ()>. Виберіть потрібне значення чутливості ISO та натисніть < ()>.

## 🛋 🕻 Оптимальні характеристики зображення об'єкта \*

Параметр «Стиль зображення» дає змогу надати знімку певних рис, що підкреслюють особливості об'єкта зйомки та забезпечують найкраще втілення творчого задуму.

У режимах основної зони стиль зображення вибрати неможливо.

	Виберіть [Стиль зображ.].
	<ul> <li>На вкладці [</li></ul>
	<b>зображ.</b> ] і натисніть <>.
	> З'ариться екран рибору стилю

(ран виссру зображення.

Стиль зображ.	๎,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
АВТО	3,0,0,0
🖅 S Стандарт	3,0,0,0
P Портрет	2,0,0,0
🖳 Пейзаж	4,0,0,0
🕬 Нейтральне	0,0,0,0
🔊 F Точне	0,0,0,0
DISP Парам, дета	пей SET ОК

Авт. оптимізатор освітлення Режим виміру

-2..1..0..1.

രി

 $0.0/\pm 0$ 

sRGB

Авто

Кор.експ./АЕВ

Ручний ББ Зсув ББ/Брек.

К. простір

Стиль зображ

#### Виберіть стиль зображення.

- Клавішами <▲> <▼> виберіть стиль зображення, а потім натисніть < (क) >.
- Стиль зображення буде встановлено, і меню з'явиться знову.

#### Опис стилів зображення

#### Авто

Колірний тон буде налаштовано автоматично залежно від сюжету. На знімках блакитного неба, зелені, заходу сонця, сюжетів на природі та поза примішенням кольори будуть яскравими.

Якщо бажаний колірний тон не одержано в режимі [Авто], виберіть інший стиль зображення.

#### Стандарт

Зображення виглядає яскравим, різким і чітким. Це універсальний стиль зображення, який підходить для більшості сюжетів.

#### тедтаоП 🖓

Для отримання гарних відтінків шкіри. Зображення виглядає м'якшим. Підходить для портретів великим планом.

Змінюючи параметр [Кольоровий тон] (стор. 127), можна скоригувати відтінок шкіри.

#### 🖳 Пейзаж

Зелень і блакить стають яскравими, зображення виходить дуже чітким і виразним. Підходить для створення вражаючих пейзажних знімків.

#### **Нейтральне**

Цей стиль зображення призначений для користувачів, що зазвичай обробляють знімки на комп'ютері. Для отримання зображень у природних приглушених тонах із помірною яскравістю й насиченістю кольорів.

#### **Точне**

Цей стиль зображення призначений для користувачів, що зазвичай обробляють знімки на комп'ютері. Якщо зйомка ведеться в умовах колірної температури 5200 К і за сонячної погоди, здійснюється колориметрична обробка відповідно до кольору об'єкта. Для отримання зображень у приглушених тонах із помірною яскравістю й насиченістю кольорів.

#### Moнохромне

Призначений для створення чорно-білих зображень.



Чорно-білі зображення будь-якого типу, окрім IXIII, неможливо знову зробити кольоровими. Не залишайте налаштування [Монохромне] ввімкнутим, якщо після цього потрібно зробити кольорові знімки. Якщо вибрати значення [Монохромне], у видошукачі з'явиться позначка < B/W >.

#### 🖅 Користув. 1–3

Можна зареєструвати один з основних стилів, наприклад [Портрет], [Пейзаж], файл стилю зображення тощо, і налаштувати його відповідно до своїх бажань (стор. 129). Користувацький стиль, до якого не внесено зміни, матиме такі самі параметри за замовчуванням, що й стиль [ABTO].

## AF: Змінення режиму автофокуса <sup>★</sup>

Користувач може задавати характеристики режиму роботи АФ (автофокуса) залежно від умов і об'єкта зйомки. У режимах основної зони оптимальний режим роботи автофокуса вибирається автоматично, залежно від режиму зйомки.



#### Покадровий АФ для нерухомих об'єктів

#### Підходить для зйомки нерухомих об'єктів. Після натискання кнопки затвора наполовину камера фокусується лише один раз.

- Коли камера сфокусується, точка АФ, що спрацювала, блимне червоним, а у видошукачі з'явиться індикатор фокусування <●>.
- У разі оцінювального виміру (стор. 115) налаштування експозиції відбувається в момент фокусування.
- Доки кнопка затвора утримується натиснутою наполовину, фокус залишається фіксованим. За необхідності можна змінити композицію кадру.

У разі невдалого фокусування у видошукачі блиматиме індикатор фокусування <</p>
>. У цьому разі знімок не буде зроблено, навіть якщо натиснути кнопку затвора до кінця. Перекомпонуйте кадр або перегляньте розділ «Об'єкти, складні для фокусування» (стор. 101) і знову спробуйте виконати фокусування.

 Якщо для параметра [ 1: Сигнал біп] установлено значення [Вимк.], завершення фокусування не супроводжуватиметься звуковим сигналом.

## Функція слідкуючого автофокусування для зйомки об'єктів, що рухаються

Цей режим роботи АФ використовується для зйомки об'єктів, що рухаються, в умовах постійної зміни фокусної відстані. Доки кнопка затвора натиснута наполовину, камера весь час тримає об'єкт у фокусі.

- Експозиція налаштовується в момент зйомки.
- Якщо задано автоматичний вибір точки АФ (стор. 99), камера насамперед використовує для фокусування центральну точку. Якщо під час автоматичного фокусування об'єкт виходить із поля зору центральної точки АФ, стеження не припиняється, доки об'єкт перебуває в полі будьякої іншої точки АФ.

У режимі слідкуючого автофокусування звуковий сигнал не лунає, навіть коли здійснено фокусування. Індикатор фокусування <●> у видошукачі також не світиться.

#### Функція інтелектуального автофокусування для автоматичної зміни режиму роботи АФ

Коли статичний об'єкт починає рухатися, функція інтелектуального автофокусування автоматично змінює режим роботи АФ із покадрового АФ на слідкуюче автофокусування.

- Якщо об'єкт починає рухатися після того, як камера сфокусувалася на ньому в покадровому режимі, камера виявляє рух, автоматично вмикає режим слідкуючого автофокусування та починає відстежувати об'єкт.
- Якщо в режимі «Інтелектуальне автофокусування» вдається досягнути фокуса за допомогою режиму Servo, лунає негучний звуковий сигнал. Проте індикатор фокусування <●> у видошукачі не засвітиться. Слід пам'ятати, що фокус у цьому разі не фіксується.

## ⊡ Вибір точки АФ \*

У режимах основної зони камера зазвичай автоматично фокусується на найближчому об'єкті. Отже, потрібний об'єкт не завжди потрапляє у фокус. У режимах <P>, <Tv>, <Av> i <M> можна вибрати одну точку АФ і виконати фокусування лише на ділянці, що відповідає цій точці АФ.







#### Натисніть кнопку < ⊡> ( ₫6 ).

 Активна точка АФ відображатиметься на РК-дисплеї та у видошукачі.

#### Виберіть точку автофокусування.

- Клавішами зі стрілками < > виберіть точку АФ.
- Під час роботи з видошукачем можна вибрати точку АФ, повертаючи диск
   <</li>

   </l
- Якщо горять усі точки АФ, це означає, що вибір точки АФ здійснюватиметься автоматично. У цьому випадку камера автоматично вибиратиме точку АФ для фокусування на об'єкті.
- Кнопкою < ()) здійснюється перемикання між автоматичним режимом вибору точки АФ і центральною точкою АФ.

#### Установіть фокус на об'єкті.

 Наведіть вибрану точку АФ на об'єкт і натисніть кнопку затвора наполовину, щоб виконати фокусування.

#### 🔆 Поради зі зйомки

- Під час зйомки портретів великим планом вибирайте режим покадрового АФ і фокусуйтеся на очах.
   Якщо ви встановите композицію після фокусування на очах людини, яку потрібно сфотографувати, на зображенні більше виділятиметься яскравий вираз обличчя.
- Якщо вам важко сфокусуватися, виберіть центральну точку АФ. Це найчутливіша з дев'яти точок АФ.
- Щоб полегшити фокусування на об'єкті, що рухається, увімкніть автоматичний вибір точки АФ і перейдіть у режим слідкуючого автофокусування (стор. 98).

Центральна точка АФ під час фокусування на об'єкті буде використана першою. Якщо під час автоматичного фокусування об'єкт виходить із поля зору центральної точки АФ, стеження не припиняється, доки об'єкт перебуває в полі будь-якої іншої точки АФ.

#### Лампа підсвічування АФ вбудованого спалаху

В умовах слабкого освітлення, якщо натиснути кнопку затвора наполовину, вбудований спалах може видати серію коротких імпульсів. Він освітлює об'єкт зйомки та полегшує автофокусування.

- Лампа підсвічування АФ вбудованого спалаху не працюватиме в режимах < (3)>,
   < (<), а також коли для параметра [Вбудований спалах] встановлено значення</li>
   > в режимі < (3)> а бо < 1</li>
  - Лампа підсвічування АФ не спрацьовує в режимі слідкуючого автофокусування.
  - Дальність дії лампи підсвічування АФ вбудованого спалаху становить приблизно 4 метри.
  - У режимах творчої зони, якщо відкрити вбудований спалах кнопкою <\$> (стор. 104), лампа підсвічування АФ спрацьовуватиме автоматично. Зверніть увагу, що лампа підсвічування АФ працюватиме згідно з налаштуванням параметра [7: Допоміжна лампа АФ] на вкладці [¥3: Корист. функції (C.Fn)] (стор. 264).

Якщо використовується телеконвертер (продається окремо), і максимальне значення діафрагми перевищує f/5.6, зйомка з АФ стає неможливою (крім способів зйомки Live View [FlexiZone - Single] і [: [: Pean. час]). Детальнішу інформацію можна знайти в інструкції з використання телеконвертера.

## Об'єкти, складні для фокусування

Системі автофокусування може бути складно сфокусуватися на певних об'єктах, перелік яких наведено нижче (у такому разі індикатор фокусування

- < > у видошукачі блиматиме).
- Об'єкти з дуже низькою контрастністю (наприклад, синє небо, однотонні рівні поверхні тощо)
- Дуже погано освітлені об'єкти
- Об'єкти, що сильно освітлені ззаду або відбивають світло (наприклад, блискучі кузови автомобілів тощо)
- Наближені й віддалені об'єкти, розташовані в кадрі близько до точки автофокусування (наприклад, тварини в клітках тощо)
- Такі об'єкти, як точкові джерела світла, розташовані в кадрі близько до точки автофокусування (наприклад, нічні сцени тощо)
- Об'єкти зі структурою, що повторюється (наприклад, вікна хмарочоса, клавіатура комп'ютера тощо)

У такому разі виконайте одну з наведених нижче дій.

- (1) Перейдіть у режим покадрового автофокусування, установіть фокус на сторонньому об'єкті, розташованому на тій же відстані, що й об'єкт зйомки, зафіксуйте фокус і перекомпонуйте кадр (стор. 61).
- (2) Установіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <MF> і наведіть на різкість вручну.
  - Якщо об'єкт зйомки дає змогу дещо перекомпонувати кадр для наведення на різкість, можна це зробити та повторити процедуру автофокусування.
    - Об'єкти, на яких важко сфокусуватися в режимі Live View з використанням способу [FlexiZone - Single] і [: Реал. час], описано на стор. 152.

#### **МF:** Ручне фокусування



Кільце фокусування

#### Установіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <MF>.

#### Установіть фокус на об'єкті.

 Повертайте кільце фокусування об'єктива, доки зображення об'єкта у видошукачі не стане чітким.

Якщо в режимі ручного фокусування натиснути кнопку затвора наполовину, точка АФ, що спрацювала, на короткий час засвітиться червоним, пролунає звуковий сигнал, а у видошукачі відобразиться індикатор фокусування <●>.

## 🖳 Неперервна зйомка \*

Дає змогу знімати зі швидкістю приблизно 3 кадри на секунду. Ця функція може бути корисною для зйомки дитини, яка біжить до вас, або виразів обличчя, що швидко змінюються.



#### Натисніть кнопку < ◄ 🖳 🕉 >.

#### Виберіть <⊡>.

 Клавішами <◄> <►> або повертанням диска <<sup>™</sup><sub>2</sub>> виберіть режим неперервної зйомки <<sup>™</sup><sub>2</sub>> і натисніть <<sup>™</sup><sub>2</sub>>.



#### Зробіть знімок.

 Неперервна зйомка триває, доки кнопка затвора утримується повністю натиснутою.

#### 🔆 Поради зі зйомки

Виберіть режим роботи АФ (стор. 97) залежно від об'єкта зйомки.

#### Для об'єктів, що рухаються

У режимі слідкуючого автофокусування під час неперервної зйомки фокус утримуватиметься постійно.

Для нерухомих об'єктів

У режимі покадрового АФ під час неперервної зйомки камера фокусується лише один раз.

0

 Якщо на вкладці [\*3: Корист. функції (С.Fn)] для параметра [5: Шумозагл. при високих ISO] встановлено значення [2: Сильне] (стор. 263), максимальний розмір серії знімків неперервної зйомки значно зменшиться. Крім того, може знизитися швидкість неперервної зйомки.

 Швидкість неперервної зйомки може знизитися, якщо рівень заряду акумулятора низький або зйомка відбувається в умовах слабкого освітлення.

 У режимі слідкуючого автофокусування неперервна зйомка може відбуватися дещо повільніше. Швидкість залежить від об'єкта зйомки та об'єктива.

## 🕲 Використання таймера







#### Виберіть час таймера.

- Клавішами < ◀> < ►> або повертанням диска < △> виберіть таймер і натисніть < (क)>.
  - 🕲 : Зйомка за прибл. 10 секунд
  - 🖏2 : Зйомка за прибл. 2 секунди\*
  - SC: Неперервна зйомка вказаної кількості зображень за прибл. 10 секунд



За допомогою кнопок <▲> <▼> задайте кількість знімків (від 2 до 10), яку буде відзнято після спрацьовування таймера.



#### Зробіть знімок.

- Подивіться у видошукач, установіть фокус на об'єкті та натисніть кнопку затвора до кінця.
- Роботу таймера можна контролювати за допомогою індикатора таймера, звукового сигналу та індикації зворотного відліку (у секундах) на РК-дисплеї.
- За 2 секунди до зйомки загоряється індикатор автоспуска, а звукові імпульси стають частішими.
  - У режимі < O<sub>C</sub>> інтервал між кадрами в серії може зростати це залежить від параметрів функцій зйомки, наприклад якості записування зображень або спалаху.
    - Якщо ви не дивитесь у видошукач, натискаючи кнопку затвора, закрийте окуляр кришкою (стор. 271). Потрапляння сонячних променів у видошукач під час зйомки може змінити налаштування експозиції.
  - Переглядайте кадри (стор. 83), зняті з використанням таймера, для перевірки фокуса та експозиції.
    - Для зйомки автопортрета за допомогою таймера використовуйте фікксацію фокусування (стор. 61) на об'єкті, розташованого на тій самій відстані, що й ви.
      - Щоб скасувати таймер, який уже ввімкнено, натисніть кнопку < < 🖵 👌 >.

## 4 Використання вбудованого спалаху

У приміщеннях, в умовах слабкого освітлення або за денного світла, коли об'єкт освітлюється ззаду, використовуйте спалах. Для цього відкрийте вбудований спалах і натисніть кнопку затвора. У режимі <**P**> витримка (1/60–1/200 с) встановлюється автоматично, щоб уникнути тремтіння камери.





#### Натисніть кнопку < 4 >.

- У режимах творчої зони кнопку < \$> можна натискати в будь-який момент для зйомки зі спалахом.
- Упродовж циклу заряджання спалаху у видошукачі відображається індикація « \$ buSY», а на РК-дисплеї — піктограма [BUSY \$].

## Натисніть кнопку затвора наполовину.

 Переконайтеся, що в лівому нижньому куті видошукача відображається піктограма < \$>.



 Спалах завжди спрацьовує після наведення фокуса та натискання кнопки затвора до кінця.



#### 🔆 Поради зі зйомки

- При яскравому освітленні зменшуйте чутливість ISO.
   Якщо параметри експозиції у видошукачі блимають, зменште чутливість ISO.
- Від'єднайте бленду об'єктива. Не підходьте надто близько до об'єкта.

Якщо на об'єктив установлено бленду або якщо об'єкт перебуває надто близько, нижня частина кадру може виглядати темною через завади роботі спалаху. Щоб переконатися, що у важливих кадрах зображення виглядає природно (нижня частина кадру не затемнена), перегляньте їх після зйомки.

#### Дальність дії вбудованого спалаху

(приблизне значення в метрах)

Uberren 100	EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II				
(стор. 92)	Ширококутний об'єктив	Телеоб'єктив			
()	f/3.5	f/5.6			
ISO 100	1–2,6	1–1,6			
ISO 400	1–5,3	1–3,3			
ISO 800/AUTO*	1–7,4	1–4,6			
ISO 1600	1,3–10,5	1–6,6			
ISO 6400	2,6–21,0	1,6–13,1			

\* Під час зйомки із заповнювальним спалахом чутливість ISO може бути меншою за ISO 800.

За використання високого значення чутливості ISO та великої відстані фокусування неможливо досягти відповідної експозиції залежно від умов зйомки тощо.

 Не здійснюйте зйомку зі спалахом, утримуючи пальцем вбудований спалах у закритому положенні, або якщо спалах не відкрився повністю з іншої причини.

#### **МЕЛО** Зменшення ефекту червоних очей

Використання лампи зменшення ефекту «червоних очей» перед виконанням зйомки зображення зі спалахом може сприяти зменшенню ефекту «червоних очей».

Функція зменшення ефекту червоних очей працює в усіх режимах зйомки, крім < (23), < 24 >, < (4) > та < 17).

	V V V V V V V V
Червоні очі	Вимк.
	▶ Увімк.

- На вкладці [1] виберіть [Червоні очі] та натисніть < ).</li>
- Виберіть [Увімк.] і натисніть < <i>).
- Під час зйомки зі спалахом, якщо натиснути кнопку затвора наполовину, загориться лампа зменшення ефекту червоних очей. Потім після повного натискання кнопки затвора виконується зйомка зображення.



 Ефект червоних очей усувається ефективніше, коли об'єкт дивиться на лампу зменшення ефекту червоних очей, у добре освітлених приміщеннях або коли відстань до об'єкта невелика.

 Коли ви натискаєте кнопку затвора наполовину, шкала в нижній частині видошукача зменшується та з часом зникає. Щоб отримати найкращий результат, знімайте лише після зникнення шкали.



 Ефективність функції зменшення ефекту червоних очей різниться залежно від конкретного об'єкта.

## Розширені можливості зйомки

У цьому розділі, що ґрунтується на розділі 3, описано низку додаткових способів творчої зйомки.

- У першій частині пояснено, як користуватися режимами <Tv>,
   <Av> і <M> на диску вибору режиму.
- Усі функції, про які йдеться в розділі 3, можна також використовувати в режимах <Tv>, <Av> i <M>.
- Дізнатися про функції, доступні для використання в кожному з режимів зйомки, можна на стор. 276.
- Піктограма 🖈 вгорі праворуч від заголовка сторінки означає, що функція доступна лише в режимах творчої зони (стор. 30).

#### ▶ Вказівник головного диска



Якщо разом із витримкою, положенням діафрагми або величиною корекції експозиції відображається значок стрілки </и>→>, можна повернути диск <//i>



## Тv: Передавання руху об'єкта

Можна зробити зображення статичним або додати розмиття, що створюватиме ефект руху, за допомогою режиму <**Tv**> (AE з пріоритетом витримки) на диску вибору режиму.

\* < Tv > означає «Тіте value» (пріоритет витримки).



Розмиття, що створює враження руху (довга витримка затвора: 1/30 с)



Зупинка руху (коротка витримка затвора: 1/2000 с)







## Установіть диск вибору режиму в положення < Tv >.

#### Установіть потрібне значення витримки.

- Рекомендації з налаштування параметрів витримки можна знайти в розділі «Поради зі зйомки».
- Щоб зменшити витримку, поверніть диск
   > праворуч; а щоб збільшити ліворуч.



Коли буде виконано фокусування й повністю натиснуто кнопку затвора, зображення буде знято з вибраним значенням витримки.



#### Індикація витримки

На РК-дисплеї витримка відображається як дріб. Проте у видошукачі відображається тільки знаменник. «0"5» означає 0,5 с, а «15"» — 15 с.
#### 🔆 Поради зі зйомки

- Створення статичного зображення об'єкта, який швидко рухається Використовуйте коротку витримку затвора, наприклад 1/4000–1/500 с, залежно від швидкості руху об'єкта.
- Щоб дещо розмити зображення дитини або тварини, які біжать, і створити враження руху

Установлюйте середні значення витримки, наприклад від 1/250 до 1/30 с. Слідкуйте за об'єктом, який рухається, через видошукач і натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок. Якщо ви використовуєте телеоб'єктив, намагайтеся не допускати тремтіння камери.

- Щоб створити розмите зображення бурхливої річки або фонтана Виберіть довгу витримку — 1/30 с або довшу. Щоб запобігти тремтінню камери під час зйомки з рук, використовуйте штатив.
- Виберіть таке значення витримки, за якого індикація діафрагми не блиматиме.

Якщо натиснути кнопку затвора наполовину та під час індикації діафрагми змінити значення витримки, діафрагму також буде змінено з метою підтримання постійного рівня експозиції (кількості світла, яке потрапляє на сенсор зображення). Коли діафрагма опиняється поза межами діапазону регулювання, індикація діафрагми починає блимати. Це означає неможливість стандартної експозиції.



За недостатньої експозиції блиматиме найменше значення діафрагмального числа (що відповідає максимальному ступеню відкриття діафрагми). Якщо таке сталося, поверніть диск <</p>
установити довшу витримку або збільшити чутливість ISO.
За надмірної експозиції блиматиме найбільше значення діафрагмального числа (що відповідає мінімальній діафрагмі). Якщо таке сталося, поверніть диск <</p>
» праворуч, щоб установити коротшу витримку або зменшити чутливість ISO.

#### 4 Використання вбудованого спалаху

Щоб отримати належну експозицію головного об'єкта під час зйомки зі спалахом, інтенсивність спалаху встановлюватиметься автоматично (автоспалах) відповідно до автоматично заданого значення діафрагми. Зверніть увагу, що витримку можна встановити в межах від 1/200 до 30 с.

# Ау: Змінення глибини різкості

Щоб отримати розмите тло або чітке зображення близьких і віддалених об'єктів, встановіть диск вибору режиму в положення < Av > (AE з пріоритетом діафрагми), який дає змогу налаштовувати глибину різкості (діапазон прийнятного фокусування).

\* < Av > це скорочення від «Aperture value» (значення діафрагми, тобто ступінь її відкриття).



Розмите тло (з малою величиною діафрагми: f/5.6)



Чітке відображення об'єктів переднього та заднього плану (з великою величиною діафрагми: f/32)





# Установіть диск вибору режиму в положення < Av >.

#### Установіть потрібне значення діафрагми.

- Що більша величина діафрагми, то більша глибина різкості, у межах якої близькі та віддалені об'єкти залишаються у фокусі.
- Повертайте диск < </li>
   Раворуч, щоб збільшити величину діафрагми (звузити діафрагму), і ліворуч, щоб зменшити її (розширити діафрагму).

#### Зробіть знімок.

Виконайте фокусування й повністю натисніть кнопку затвора. Зображення буде знято з вибраним значенням діафрагми.

### 📕 Індикація діафрагми

Що більше діафрагмальне число, то меншим буде ступінь відкриття діафрагми. Класичний високоякісний. Число діафрагми, що відображається на екрані, залежить від об'єктива. Якщо до камери не приєднано об'єктив, замість діафрагмового числа відображатиметься «00».

#### 🔆 Поради зі зйомки

 Під час зйомки з вузькою діафрагмою або за слабкого освітлення слід пам'ятати про наслідки тремтіння камери.

Збільшення діафрагмального числа призводить до збільшення витримки. За умов недостатньої освітленості витримка може сягати 30 с. У такому разі рекомендується збільшувати чутливість ISO та тримати камеру нерухомо або використовувати штатив.

 Глибина різкості залежить не лише від діафрагми, а й від об'єктива та відстані до об'єкта.

Оскільки ширококутні об'єктиви мають велику глибину різкості (діапазон прийнятного фокусування попереду й позаду від точки фокусування), для отримання чіткого зображення об'єктів переднього плану та тла не потрібно встановлювати високе діафрагмальне число. Телеоб'єктив, навпаки, відрізняється малою глибиною різкості.

Що ближче об'єкт, то менше глибина різкості. Для віддалених об'єктів глибина різкості буде більшою.

#### Установіть діафрагму, за якої відображуване значення витримки не блиматиме.

Якщо натиснути кнопку затвора наполовину та під час відображення витримки змінити діафрагму, значення витримки також буде змінено з метою підтримання постійного рівня експозиції (кількості світла, що потрапляє на сенсор зображення). Коли значення витримки опиняється за межами діапазону регулювання, індикація витримки починає блимати. Це означає неможливість забезпечити стандартне значення експозиції.



За недостатньої експозиції блиматиме індикація витримки «**30**"» (30 с). Якщо таке сталося, поверніть диск < () > ліворуч, щоб зменшити діафрагмальне число або збільшити чутливість ISO.

За надмірної експозиції блиматиме індикація витримки «4000» (1/4000 с) Якщо таке сталося, поверніть диск < </>

 праворуч, щоб збільшити діафрагмальне число або зменшити чутливість ISO.

#### **4** Використання вбудованого спалаху

Щоб отримати належну експозицію під час зйомки зі спалахом, інтенсивність спалаху встановлюється автоматично відповідно до заданої діафрагми (автоспалах). Витримка автоматично встановлюється в діапазоні від 1/200 до 30 с залежно від рівня освітленості сцени.

За умов недостатньої освітленості експозиція головного об'єкта забезпечується завдяки автоматичному спалаху, а фон експонується за допомогою довгої витримки, яка встановлюється автоматично. Це забезпечує належне експонування як головного об'єкта, так і тла, і додає знімку атмосферності (автоматична синхронізація спалаху за довгої витримки). Якщо ви тримаєте камеру в руках, намагайтеся тримати її нерухомо. Рекомендується використовувати штатив.

Щоб зменшити витримку, у меню [**43:** Корист. функції (C.Fn)] виберіть для пункту [**3:** Витримка синхр. спалаху в Av] значення [**1:** 1/200-1/60 сек. авто] або [**2:** 1/200 сек. (фіксовано)] (стор. 261).

#### **МЕТО** Попередній перегляд глибини різкості \*

Розмір отвору діафрагми змінюється лише в момент зйомки. Решту часу діафрагма залишається повністю відкритою. Тому під час перегляду кадру через видошукач або на РК-дисплеї глибина різкості здається малою. За допомогою наведеної нижче процедури можна перевірити глибину різкості перед зйомкою.

#### Увімкніть функцію попереднього перегляду глибини різкості.

- На вкладці [ 43: Корист. функції (С. Fn)] виберіть для пункту [9: Призначити кнопку SET] значення [4: Перегляд глибини різкості] (стор. 266).
- Докладнішу інформацію щодо параметрів користувацьких функцій див. на стор. 258.

#### Вийдіть із меню.

Щоб вийти з меню, двічі натисніть кнопку <MENU>.

#### Натисніть кнопку < 🗐 >.

Діафрагма зупиниться, і ви зможете перевірити глибину різкості.

Дивлячись на зображення Live View (стор. 140) і утримуючи кнопку <
), можна змінити положення діафрагми та подивитися, як змінюється глибина різкості.

# М: Ручне налаштування експозиції

Потрібні значення витримки та діафрагми можна встановити вручну. Можна встановити необхідну експозицію, слідкуючи за індикатором рівня експозиції у видошукачі. Цей спосіб називається «ручною експозицією».

\* <**M**> означає «Manual» (ручне).



#### Установіть експозицію та зробіть знімок.

- Установіть потрібні значення витримки та діафрагми.
- Якщо рівень експозиції відрізнятиметься від стандартної експозиції на ±2 кроки, у видошукачі на кінці індикатора рівня експозиції відображатиметься < (> або < )>. (Якщо рівень експозиції перевищить ±3 кроки, на РК-дисплеї блиматиме піктограма < I> там, де зазначено <3> або <+3>.)

- 0
- Якщо для параметра [ 2: Auto Lighting Optimizer/ 2: Авт. оптимізатор освітлення] (стор. 123) задано будь-яке значення, крім [Вимк.], зображення може виглядати яскравим навіть за умови зменшеної експозиції.
- Якщо встановлено автоматичний вибір чутливості ISO, вона змінюватиметься відповідно до параметрів витримки та діафрагми для досягнення стандартної експозиції. Тому бажаного ефекту експозиції можна не досягти.

#### 4 Використання вбудованого спалаху

Щоб отримати належну експозицію головного об'єкта під час зйомки зі спалахом, інтенсивність спалаху встановлюватиметься автоматично (автоспалах) відповідно до заданого вручну значення діафрагми. Можна встановити витримку в межах від 1/200 до 30 с або вибрати режим ручної витримки.

#### BULB: Ручна витримка



Час експозиції, що минув

У режимі ручної витримки затвор залишається відкритим весь час, поки кнопка затвора утримується натиснутою. Цей режим можна використовувати для зйомки феерверків та інших об'єктів, які потребують тривалої експозиції. У кроці 3, описаному на попередній сторінці, поверніть диск < > ліворуч, щоб установити значення <**BULB**>. Час тривалості експозиції буде відображено на РК-дисплеї.

 Не спрямовуйте камеру на сонце в сонячну погоду або на будь-яке штучне джерело інтенсивного світла. Це може призвести до пошкодження сенсора зображення або інших внутрішніх компонентів камери.

 Оскільки під час зйомки з тривалою ручною витримкою рівень шуму зростає, зображення може виглядати дещо зернистим.

 Рівень шуму, пов'язаний із тривалою експозицією, можна зменшити, встановивши для параметра [4: Шумозаглуш. трив. витримки] у меню [Ý3: Корист. функції (С.Гп)] значення [1: Авто] або [2: Увімк.] (стор. 262).

 Якщо для ручної витримки встановлено автоматичний вибір чутливості ISO, чутливість ISO буде зафіксовано на рівні ISO 800 (стор. 94).

Під час зйомки з ручною витримкою рекомендується використовувати штатив і дистанційний перемикач (продаються окремо, стор. 271).

# Эмінення режиму виміру \*

Передбачено три способи (режими виміру) визначення яскравості об'єкта. Зазвичай рекомендується оцінювальний вимір.

У режимах основної зони автоматично встановлюється налаштування режиму виміру.



Г				_						
- 1	_	_		_		_	_	_		
- 1	_	_	_	_		_		_	_	
- }	_	_	-	_			Ŀ			
- 1	_	Ŀ			Ŀ			6		
ļ	_		•							
ļ										
L										

#### Оцінювальний вимір

Універсальний режим виміру підходить навіть для умов контрового світла. Камера автоматично встановлює експозицію залежно від сцени.



#### • Частковий вимір

Ефективний, коли тло значно яскравіше за об'єкт, зокрема через контрове світло. Сіра ділянка на малюнку ліворуч приблизно показує зону виміру яскравості для отримання стандартної експозиції.



#### [] Центральнозважений вимір

Яскравість вимірюється в центрі кадру, а потім усереднюється для всієї сцени. Це режим для досвідчених користувачів.

📱 У режимі 😰 (оцінювальний вимір) експозиція фіксується в момент фокусування після натискання кнопки затвора наполовину. У режимах 🖸 (частковий вимір) і 🖸 (центральнозважений вимір) експозиція встановлюється в момент зйомки. (Натискання кнопки затвора наполовину не фіксує експозицію).

# Встановлення корекції експозиції \*

#### Али Налаштування корекції експозиції

Якщо не вдається отримати належну експозицію (без спалаху), задайте корекцію експозиції. Ця функція доступна в усіх режимах творчої зони, крім <**M**>. Корекція експозиції встановлюється в інтервалі ±5 із кроком 1/3.



Збільшена експозиція для яскравішого зображення



Зменшена експозиція для темнішого зображення





Недостатня експозиція



Утримуючи кнопку < Ач⊠>, поверніть диск < ﷺ> праворуч (збільшена експозиція).

#### Зменшення яскравості

Утримуючи кнопку < Ач⊠>, поверніть диск < ﷺ> ліворуч (зменшена експозиція).

- Як показано на малюнку, рівень експозиції відображається на РК-дисплеї й у видошукачі.
- Після зйомки скасуйте корекцію експозиції, установивши значення 0.



Збільшена експозиція для яскравішого зображення

- Величина корекції експозиції, яка відображається у видошукачі, збільшується лише на ±2 кроки. Якщо величина корекції експозиції перевищуватиме ±2 кроки, на кінці індикатора рівня експозиції відображатиметься <</li>
  - Якщо потрібно встановити значення корекції експозиції, що виходить за межі ±2 кроки, рекомендується встановлювати його в мено [**∆**2: Кор.експ./AEB] (стор. 118) або на екрані швидкого керування (стор. 48).

#### Налаштування корекції експозиції для зйомки зі спалахом

Якщо освітлення об'єкта спалахом не дає належної експозиції, задайте потрібне значення корекції експозиції для зйомки зі спалахом. Корекція експозиції для зйомки зі спалахом встановлюється в інтервалі ±2 з кроком 1/3.







#### Виберіть [52].

(стор. 48).

- Клавішами переміщення < <>> виберіть [62]\*].
- У нижній частині екрана з'явиться повідомлення [Комп. експозиції спалаху].

Натисніть кнопку <Q> (۞10). З'явиться екран швидкого керування

#### Установіть величину корекції експозиції для зйомки зі спалахом.

Якщо експозиція надто темна, поверніть диск < 📇 > праворуч (для збільшення експозиції).

Якщо експозиція надто яскрава. поверніть диск < 🗁 > ліворуч (для зменшення експозиції).

- Якшо натиснути кнопку затвора наполовину, у видошукачі з'явиться піктограма < 🔂 >.
- Після зйомки скасуйте корекцію експозиції для зйомки зі спалахом, **установивши значення 0.**



🗣 Якщо для параметра [Ф2: Auto Lighting Optimizer/Ф2: Авт. оптимізатор освітлення] (стор. 123) задано будь-яке значення, крім [Вимк.], зображення може виглядати яскравим навіть у разі зменшення корекції експозиції або корекції експозиції для зйомки зі спалахом.

Корекцію експозиції для зйомки зі спалахом можна також задати параметром [Налашт. функ. вбуд. спалаху] у пункті меню [ 1: Керування спалахом] (стор. 199).

# MENU Автоматичний брекетинг експозиції \*

Це вдосконалена функція корекції експозиції, яка дає змогу створити три кадри з різною експозицією (що змінюється в діапазоні ±2 із кроком 1/3), як показано нижче. Потім можна вибрати найкращий із них. Цей процес називається АЕВ (Брекетинг автоекспозиції).



Стандартна експозиція



Темніша експозиція (зменшена експозиція)



Яскравіша експозиція (збільшена експозиція)









#### Виберіть [Кор.експ./АЕВ].

На вкладці [ 12] виберіть [Кор.експ./ AEB], а потім натисніть < ()>.

#### Установіть діапазон брекетингу автоекспозиції.

- Повертайте диск < 2 >, щоб установити діапазон брекетингу автоекспозиції.
- За допомогою клавіш < ◄> < ►> задайте величину корекції експозиції. Якщо брекетинг автоекспозиції застосовується разом із корекцією експозиції, центром діапазону брекетингу автоекспозиції буде рівень корекції експозиції.
- Для цього натисніть <
   <i>)
- Після натискання кнопки <MENU> для виходу з меню на РК-дисплеї відобразиться діапазон AEB.

#### Зробіть знімок.

Виконайте фокусування й повністю натисніть кнопку затвора. Буде зроблено три знімки з різними рівнями експозиції в такій послідовності: стандартна експозиція, зменшена експозиція та збільшена експозиція.

#### Скасування брекетингу автоекспозиції

Виконайте кроки 1 і 2, щоб вимкнути відображення діапазону АЕВ.

 Після встановлення перемикача живлення в положення <OFF>, завершення перезаряджання спалаху тощо брекетинг автоекспозиції також вимикається автоматично.

#### 🔆 Поради зі зйомки

 Використання брекетингу автоекспозиції в режимі неперервної зйомки

Якщо в режимі неперервної зйомки < □> (стор. 102) натиснути кнопку затвора до кінця, буде створена серія із трьох кадрів із такою послідовністю експонування: стандартна експозиція, зменшена експозиція та збільшена експозиція.

 Використання брекетингу автоекспозиції в режимі покадрової зйомки (□)

Щоб створити три кадри з різними рівнями експозиції, потрібно тричі натиснути кнопку затвора. Буде зроблено три знімки з різними рівнями експозиції в такій послідовності: стандартна експозиція, зменшена експозиція та збільшена експозиція.

 Використання брекетингу автоекспозиції під час зйомки з таймером Під час зйомки з таймером <७> < 0₂ > (стор. 103) можна створити три неперервні знімки із затримкою 2 або 10 с. Якщо активовано режим <७с> (стор. 103), кількість неперервних знімків утричі перевищуватиме встановлене значення.

 Брекетинг автоекспозиції не працюватиме під час використання спалаху або зйомки з ручною витримкою.

Якщо для параметра [ 2: Auto Lighting Optimizer/ 2: Авт. оптимізатор освітлення] (стор. 123) установлено будь-яке значення, крім [Вимк.], ефект режиму брекетингу автоекспозиції може бути зменшено.

# ₭ Фіксація експозиції \*

Якщо область фокусування має відрізнятися від області виміру експозиції або якщо потрібно зробити кілька знімків з однаковою експозицією, можна скористатися функцією фіксації експозиції. Щоб зафіксувати експозицію, натисніть кнопку < \*>, після чого перекомпонуйте кадр і зробіть знімок. Це називається фіксацією АЕ. Ця функція корисна під час зйомки освітлених ззаду об'єктів тощо. Вона доступна в усіх режимах творчої зони, крім < М>.





#### Установіть фокус на об'єкті.

- Натисніть кнопку затвора наполовину.
- З'явиться індикація заданого значення експозиції.

#### Натисніть кнопку < ★ > ( ( Ф 4 ).

- У видошукачі з'являється піктограма
   \*, що свідчить про фіксацію значення експозиції (фіксацію AE).
- Кожне натискання кнопки < \* > фіксує поточне значення експозиції.

#### Перекомпонуйте кадр і зробіть знімок.

 Якщо потрібно зняти кілька кадрів із фіксацією АЕ, утримуйте кнопку < \* > і натискайте кнопку затвора, щоб зробити новий знімок.

#### Робота функції фіксації АЕ

Режим виміру	Спосіб вибору точки автофокусування (стор. 99)			
(стор. 115)	Автоматичний вибір	Ручний вибір		
*	Фіксація АЕ в точці АФ, у якій здійснено фокусування.	Фіксація АЕ у вибраній точці АФ.		
ØC)	Фіксація автоекспозиції застосовується в центральній точці автофокусування.			

Якщо перемикач режимів фокусування об'єктива встановлено в положення <**MF**>, фіксація АЕ застосовується з центральнозваженим значенням експозиції в центральній точці АФ.

# ★ Фіксація експозиції під час зйомки зі спалахом <sup>\*</sup>

Якщо об'єкт розташовується ближче до краю кадру та використовується спалах, об'єкт може вийти занадто яскравим або темним залежно від фону тощо. У такому випадку використовуйте фіксацію експозиції під час зйомки зі спалахом. Після встановлення потужності спалаху для належної яскравості об'єкта можна перекомпонувати кадр (перемістити об'єкт ближче до краю) і зробити знімок. Цю функцію також можна використовувати зі спалахом Canon Speedlite серії EX.

\* FE означає «Flash Exposure» (експозиція спалаху).









- Підніметься вбудований спалах.
- Натисніть кнопку затвора наполовину та, подивившись у видошукач, перевірте, чи з'явилася піктограма <4>.

#### Установіть фокус на об'єкті.

#### Натисніть кнопку < Ӿ > (ѽ16).

- Помістіть у центр видошукача ту частину об'єкта, для якої потрібно зафіксувати експозицію спалаху, і натисніть кнопку < ¥ >.
- Спалах засвітить попередній спалах і потрібну величину спалаху буде обчислено та внесено до пам'яті.
- У видошукачі на мить з'явиться напис «FEL» і загориться піктограма < 4\*>.
- Під час кожного натискання кнопки < ★ > робиться пробний спалах. Після цього обчислюється та зберігається в пам'яті необхідна інтенсивність спалаху.

#### Зробіть знімок.

- Скомпонуйте кадр і натисніть кнопку затвора до кінця.
- Під час зйомки зображення спрацює спалах.



0

 Якщо об'єкт перебуває надто далеко й зняте зображення виходить темним, піктограма < 4> блиматиме. Підійдіть ближче до об'єкта та повторіть кроки 2–4.
 Фіксація експозиції під час зйомки зі спалахом неможлива в разі зйомки Live View.

### MENU Автоматична корекція яскравості та контрасту <sup>☆</sup>

Якщо зображення виходить темним або неконтрастним, можна автоматично скоригувати яскравість і контраст. Ця функція називається Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення). Параметр за замовчуванням: [Стандартне]. Корекція зображень у форматі JPEG виконується в момент зйомки.

Для режимів основної зони автоматично встановлюється значення [Стандартне].



Якщо на вкладці [¥3: Корист. функції (C.Fn)] для параметра [6: Пріоритет світлих тонів] вибрано значення [1: Увімк.], параметр Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) набуде значення [Вимк.], яке не можна буде змінити.

- Якщо ефект від функції Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) занадто сильний і зображення вийшло надто яскравим, установіть значення [Низьке] або [Вимк.].
- Якщо вибрано будь-яке значення, окрім [Вимк.], і, з метою отримання темнішого кадру, використовується корекція експозиції або корекція експозиції пля зйомки зі спалахом, зображення все одно може вийти надто яскравим. Якщо потрібно зробити його темнішим, вимкніть цю функцію, вибравши значення [Вимк.]
- Залежно від умов зйомки може збільшитися рівень шуму.

## **MENU** Корекція темних кутів зображення

Залежно від характеристик об'єктива кути знімка можуть затемнитися. Це явище називається падінням освітленості по периферії та підлягає корекції. Параметр за замовчуванням: [Увімк.]. Корекція зображень у форматі JPEG виконується в момент зйомки. Зображення RAW можна відредагувати за допомогою програми Digital Photo Professional (програмне забезпечення для камер EOS, стор. 314).

Акість знімка     Аскана Аскана     Акість знімка     Спуск затвора без карти     Перегл. знімка     2 сек.     Корекція периф. освітлення	Виберіть [Корекція периф. освітлення]. • На вкладці [Ф1] виберіть [Корекція периф. освітлення] і натисніть <@>.
Корекція периф. освітлення	Задайте значення.
Приєдн.об'єкт. EF-S18-55mm f/3.5-5.6 IS II	<ul> <li>Переконайтеся, що для приєднаного об'єктива відображається повідомлення [Є дані корекції].</li> <li>Якию з'авиться довітомпания [Номає]</li> </ul>
с дані корекція Корекція Увімк. Вимк.	<ul> <li>даних корекції, ознайомтеся з розділом «Дані для корекції аберації об'єктива» на наступній сторінці.</li> <li>Виберіть (Увімк.) і натисніть &lt; (क)&gt;.</li> </ul>

#### Зробіть знімок.

Зображення буде записано із застосуванням корекції периферійного освітлення.



Корекцію вимкнуто

Корекцію ввімкнуто

#### Дані для корекції аберації об'єктива

Камера вже містить дані корекції периферійного освітлення для близько 30 об'єктивів. Якщо на кроці 2 вибрати [**Увімк**.], функція корекції периферійного освітлення автоматично застосовуватиметься до будь-якого об'єктива, для якого камера має дані корекції.

Щоб перевірити, для яких об'єктивів камера має дані корекції, можна скористатися службовою програмою EOS Utility (ПЗ для EOS, стор. 314). Окрім того, можна зареєструвати дані корекції для незареєстрованих об'єктивів. Докладніше про це див. в документі «EOS Utility. Інструкція з експлуатації».

- Корекцію периферійного освітлення неможливо застосувати до зображень, знятих у форматі JPEG.
- За певних умов зйомки шум може з'явитися на периферії кадру.
- Якщо використовується об'єктив іншого виробника (не Canon), для функцій корекції рекомендується встановлювати значення [Вимк.], навіть коли відображається повідомлення [Є дані корекції].
- Якщо під час зйомки в режимі Live View використовується збільшене зображення, воно відтворюватиметься на екрані без корекції периферійного освітлення.
- Якщо ефект корекції непомітний, збільште зняте зображення та перевірте його ще раз.
- Корекцію можна застосовувати, навіть коли приєднано телеконвертер або конвертер для зйомки в натуральну величину.
- Відсутність даних корекції для приєднаного об'єктива за результатом рівнозначна налаштуванню [Вимк.]
- Застосовувана величина корекції буде дещо меншою за максимальну, яку можна встановити за допомогою програми Digital Photo Professional (програмне забезпечення для камер EOS).
- Якщо фокусна відстань об'єктива невідома, величина корекції буде меншою.
- Що більша чутливість ISO, то меншою буде величина корекції.

# ぷ Налаштування характеристик зображення <sup>☆</sup>

Можна створити індивідуальний стиль зображення, налаштувавши окремі параметри, як-от [**Piзкість**] і [**Контраст**]. Для перевірки отримуваних ефектів зробіть пробні знімки. Порядок налаштування стилю [**Монохромне**] наводиться на сторінці 128.

Стиль зображ.	₪, ●, ஃ, ●
🖾 Авто	3,0,0,0
🖅 Стандарт	3,0,0,0 🚺
🖅 Портрет	2,0,0,0
🖳 Пейзаж	4,0,0,0
🔊 Нейтральне	0,0,0,0
F Точне	0,0,0,0
DISP Парам. Dar	лей <b>БЕТ</b> ОК

Парам. деталей 🛽 🗟	Портрет
	0+++++17
• ОКонтраст	<b></b>
<b>&amp;</b> Насичення	<b></b> 00
• Кольоровий тон	<b>⊒ + + + 0</b> + + + <b>+</b>
За замовчув.	MENU 🕤

Парам. деталей	🔊 Портрет
• Різкість	0+++++1

Стиль зображ.	₪, ●, &, ●
🚛 Авто	3,0,0,0
🚛 S Стандарт	3,0,0,0
P Портрет	3,0,0,0
🚈 🛛 Пейзаж	4,0,0,0
🕬 Нейтральне	0,0,0,0
🖅 F Точне	0,0,0,0

#### Виберіть [Стиль зображ.].

- На вкладці [**Ф**2] виберіть пункт [Стиль зображ.] і натисніть <€)>.
- З'явиться екран вибору стилю зображення.

#### Виберіть стиль зображення.

 Виберіть стиль зображення, а потім натисніть кнопку <DISP>.

#### Виберіть параметр.

 Виберіть параметр, наприклад [Різкість], а потім натисніть < ()>.

#### Налаштуйте параметр.

- Клавішами < ◄> < ►> встановіть потрібне значення параметра та натисніть < € ).</li>
- Натисніть кнопку <MENU>, щоб зберегти налаштовані параметри. Знову з'явиться екран вибору стилю зображення.
- Усі налаштування параметрів, які не збігаються з параметрами за замовчуванням, відображатимуться синім кольором.

 Вибравши в кроці З пункт [За замовчув.], можна відновити значення за замовчуванням для параметрів відповідного стилю зображення.

 Для зйомки із застосуванням індивідуально налаштованого стилю зображення виберіть потрібний стиль, виконавши крок 2 на сторінці 95.

-

#### Значення й ефекти параметрів

#### 🛈 Різкість

#### Регулює різкість зображення об'єкта.

Щоб зменшити різкість, перемістіть повзунок у напрямку **О**. Що ближче повзунок до **О**, то плавнішим виглядатиме зображення.

Щоб збільшити різкість, перемістіть повзунок у напрямку **Д**. Що ближче повзунок до **Д**, то різкішим виглядатиме зображення.

#### 🕕 Контраст

#### Регулює контраст зображення та жвавість кольорів.

Щоб зменшити контраст, перемістіть повзунок у напрямку знака «мінус». Що ближче повзунок до знака , то приглушенішим виглядатиме зображення.

Щоб збільшити контраст, перемістіть повзунок у напрямку знака «плюс». Що ближче повзунок до позначки 🖪, то чіткіше виглядатиме зображення.

#### 🖧 Насиченість

#### Регулює насиченість кольорів зображення.

Щоб зменшити насиченість кольорів, перемістіть повзунок у напрямку знака «мінус».

Що ближче повзунок до знака 🗖, то менш насиченими виглядатимуть кольори.

Щоб збільшити насиченість кольорів, перемістіть повзунок у напрямку знака «плюс». Що ближче повзунок до знака , то насиченішими виглядатимуть кольори.

#### 🍆 Кольоровий тон

#### Регулює колірний тон шкіри.

Щоб додати відтінків червоного, перемістіть повзунок у напрямку знака «мінус». Що ближче повзунок до знака а, то більше червоного буде в тоні шкіри.

Щоб зробити тон шкіри менш червоним, перемістіть повзунок у напрямку знака «плюс». Що ближче повзунок до знака , то більше жовтого буде в тоні шкіри.

#### Налаштування стилю «Монохромне»

На додаток до параметрів [Різкість] і [Контраст], описаних на попередній сторінці, для стилю «Монохромне» можна також налаштовувати параметри [Ефект фільтра] і [Тонування].

#### 🔊 Ефект фільтра

Парам. деталей	🕬 Монохромне
	▶N:Немає
	Үе:Жовтий
📀Ефект фільтра	Or:Жовтогар.
	R:Червоний
	G:Зелений
За замовчув.	MENII 5

Застосовуючи до монохромного зображення ефект фільтра, можна додатково виділити на зображенні білі хмари чи зелені дерева.

Фільтр		Вплив ефекту		
N:	Немає	Звичайне чорно-біле зображення без ефекту фільтра.		
Ye:	Жовтий	Блакитне небо виглядає природнішим, а білі хмари — виразнішими.		
Or:	Жовтогар.	Блакитне небо виглядає трохи темнішим. Захід сонця виглядає яскравішим.		
R:	Червоний	Блакитне небо виглядає темним. Осіннє листя виглядає чіткішим і яскравішим.		
G:	Зелений	Тони шкіри та губ будуть приглушеними. Зелене листя на деревах виглядатиме чіткішим і яскравішим.		

Збільшення значення параметра [Контраст] зробить ефект фільтра виразнішим.

#### ЭТонування



Застосовуючи ефект тонування, можна створити монохромне зображення відповідного кольору. Така обробка зробить зображення більш вражаючим. Передбачено такі значення: [N: Немає], [S: Ceniя], [B: Блакитне], [P: Пурпурне] або [G: Зелене].

# Збереження власних характеристик зображення <sup>★</sup>

Можна вибрати базовий стиль зображення, наприклад [Портрет] або [Пейзаж], відкоригувати його параметри згідно зі своїми потребами та зберегти його як [Користув. 1], [Користув. 2] або [Користув. 3]. Є можливість створити кілька стилів зображення з різними параметрами різкості й контрасту.

Можна також налаштовувати параметри стилю зображення, зареєстрованого в камері за допомогою службової програми EOS Utility (ПЗ для EOS, стор. 314).

		> 3
		3
ль зображ.		🔵 Виб
N Нейтральне	0,0,0,0	🦾 🔹 E
F) Точне	0,0,0,0	<
Монохромне	3,0,N,N	<b>&gt;</b> 3
Konuerun 1	Anto	

SET

Авто

Авто

Ст

8

За 2 Користув. 2

**База Користув.** 3

**DISP** Парам, детолей

Парам. деталей 斗 Користув. 1

#### Виберіть [Стиль зображ.].

- З'явиться екран вибору стилю зображення.

#### Виберіть [Користув. \*].

- Виберіть [Користув. \*] і натисніть кнопку <DISP>.
- З'явиться екран налаштування параметрів.

#### Натисніть < 🖅 >.

Вибравши [Стиль зображ.], натисніть
 (ser)>.

# Виберіть базовий стиль зображення.

- Клавішами < ▲ > < ♥> виберіть базовий стиль зображення й натисніть < (क)>.
- Щоб налаштувати параметри стилю зображення, заресстрованого в камері за допомогою службової програми EOS Utility (ПЗ для EOS), виберіть стиль зображення тут.

стиль зоораж.	ABTO	
	0 <del></del>	
• ОКонтраст	<b>⊒ · · · ·</b> o <mark>́ · · · · </mark> +	
<b>&amp;</b> Насичення	<b>⊒ · · · i</b> o <mark> · · · · ₽</mark>	
• Кольоровий тон	= • • • <mark>0</mark> • • • <del>•</del>	
	MENU 🕤	
Парам. деталей 🛃	🛯 Користув. 1	2
Стиль зображ.	Пейзаж 🗘	
	MENU 🕤	
		-

Парам. деталей 斗 Корист	ув. 1
Стиль зображ. Пейзаж	
ОРізкість	7
ОКонтраст	• • • • 3
&Насичення <u>∎+++</u> о́	++++
	<del></del> ₽
	Menu) 🕤
Парам. деталей 🖾 Корист	ув. 1
Стиль зображ. Пейзаж	
ФРізкість	
	Menu ᠫ
Стиль зображ.	
Нейтральне 0, 0, 0,	0,0
	0,0
Moнохромне <u>3</u> , 0,	N,N
🖅 Користув. 1 🛛 Пейзаж	
🖅 Користув. 2 Авто	
🖅 З Користув. З Авто	

**DISP** Парам. деталей

SET OK

#### Виберіть параметр.

Виберіть параметр, наприклад [Різкість], а потім натисніть < ().

#### Налаштуйте параметр.

 Клавішами < ◀> < ►> встановіть потрібне значення параметра та натисніть < ()</li>

Докладніше див. в розділі «Налаштування характеристик зображення» на стор. 126–128.

- Натисніть кнопку </MENU>, щоб зберегти змінений стиль зображення. Після цього повторно з'явиться екран вибору стилю зображення.
- Індикація базового стилю зображення розташовуватиметься праворуч від [Користув. \*].
- Якщо змінити параметри стилю зображення, зареєстровані як [Користув. \*], назва стилю відображатиметься синім кольором.

 Якщо стиль зображення вже зареєстровано як [Користув. \*], то в разі змінення базового стилю зображення на кроці 4 параметри зареєстрованого стилю зображення анулюються.

У разі застосування команди [Скинути всі налаштув. камери] (стор. 194), для всіх параметрів у розділі [Користув. <sup>3</sup>] буде відновлено значення за замовчуванням. Для стилю зображення, створеного за допомогою службової програми EOS Utility (програмне забезпечення для камер EOS), значення за замовчуванням буде встановлено лише для зміненого параметра.

 Для зйомки із застосуванням збереженого стилю зображення виконайте крок 2 на сторінці 95, щоб вибрати потрібний стиль (Користув. \*), потім зробіть знімок.
 Процедура реєстрації файлу стилю зображення в камері описана в документі «EOS Utility. Інструкція з експлуатації».

# WB: Зйомка з урахуванням джерела світла <sup>☆</sup>

Функція, яка регулює кольоровий тон таким чином, що білі об'єкти залишаються білими на зображенні, називається балансом білого (ББ). Зазвичай у разі налаштування автоматичного балансу білого [ШШ] (пріоритет навколишнього освітлення) або [ШШ w] (пріоритет білого) буде отримано правильний баланс білого. Якщо режим «Авто» не забезпечує передавання природних кольорів, можна вибрати баланс білого, що відповідає джерелу світла, або встановити його вручну, знявши білий об'єкт.

У режимах основної зони автоматично встановлюється стиль [Ш] (пріоритет навколишнього освітлення). (У режимі < (пріоритет білого).)



#### Натисніть кнопку <▼ WB>.

З'явиться пункт [Баланс білого].



#### Виберіть значення балансу білого.

- Клавішами < ◀> < ►> або повертанням диска <ёЗ> виберіть потрібне налаштування й натисніть <€)>.
- «Прибл. \*\*\*\*К» (К: Кельвіни), що відображається поруч із параметрами балансу білого < ※>, < ▲>, < ▲>,<< ★>, < ≪>, < 、>, < 、>, < 、>, < 、>, < 、</li>

#### ШВ Налаштування автоматичного балансу білого

За використання [I] (пріоритету навколишнього освітлення) можна збільшити інтенсивність теплих кольорів зображення в разі зйомки в умовах освітлення лампами розжарювання. Вибравши [I] (пріоритет білого), можна зменшити інтенсивність теплих кольорів зображення. Якщо потрібне таке налаштування автоматичного балансу білого, як у попередніх моделях камер EOS, виберіть [I] (пріоритет навколишнього освітлення).



Застереження стосовно параметра [Ш w] (пріоритет білого)

- Теплі відтінки можуть виглядати блідішими.
- Якщо в кадрі кілька джерел світла, інтенсивність теплих відтінків зображення може не зменшитися.
- Під час використання спалаху колірний тон буде таким самим, що й [Ш] (пріоритет навколишнього освітлення).

#### ⊾ Ручний ББ

Ручний баланс білого дає змогу вручну вибрати баланс білого для конкретного джерела світла. Обов'язково виконуйте цю процедуру в освітленні такого джерела світла й у фактичному місці зйомки.

1	<ul> <li>Сфотографуйте об'єкт білого кольору.</li> <li>Чіткий білий об'єкт потрібно розташувати в центрі видошукача.</li> <li>Сфокусуйте камеру вручну та зробіть знімок зі стандартною експозицією, напаштованою для зйомки білих об'єктів.</li> <li>Значення балансу білого вибирається довільно.</li> </ul>
Кор. експ./АЕВ         -219192           Кор. експ./АЕВ         -219192           Авт. оптимізатор освітлення           Режим виміру         (2)           Хур ББ/Брек.         0.0/±0           К. простір         sRGB           Стиль зображ.         Авто	<ul> <li>Виберіть [Ручний ББ].</li> <li>На вкладці [Ф2] виберіть пункт [Ручний ББ] і натисніть кнопку &lt;(m)&gt;.</li> <li>З'явиться екран вибору ручного балансу білого.</li> </ul>
1/125 8.0 B2-1/2 100-0020 3	<ul> <li>Імпортуйте дані балансу білого.</li> <li>Виберіть зображення, зняте на кроці 1, і натисніть кнопку &lt;छ&gt;.</li> <li>У діалоговому вікні, що з'явиться, виберіть [OK], після чого дані буде імпортовано.</li> <li>Коли меню з'явиться знову, натисніть кнопку <menu>, щоб вийти з меню.</menu></li> </ul>



#### Виберіть [ № (Ручний)].

- Натисніть кнопку < ▼ WB>.
- Виберіть [ № (Ручний)] і натисніть
   <()>.

Якщо експозиція, отримана на кроці 1, значно відрізняється від стандартного значення, установлений баланс білого може виявитися неправильним.

 На кроці З не можна вибирати такі зображення: зображення, створені з використанням стилю зображення [Монохромне] (стор. 96), або до яких було застосовано творчий фільтр, а також зображення, зняті іншою камерою.

# ₩ Підбір колірного тону під джерело світла <sup>★</sup>

Можна скоригувати встановлений баланс білого. Ця корекція матиме такий самий ефект, що й використання фільтра конверсії колірної температури або компенсаційного світлофільтра, доступних у продажу. Для корекції кожного кольору передбачено дев'ять рівнів.

Це функція для досвідчених користувачів, знайомих із фільтрами конверсії колірної температури, а також компенсаційними світлофільтрами та їх ефектами.

#### Корекція балансу білого



#### Виберіть [Зсув ББ/Брек.] • На вкладці [Ф2] виберіть [Зсув ББ/

- Брек.] і натисніть кнопку < < > .
- З'явиться екран корекції/брекетингу ББ.



Приклад настроювання: A2, G1



#### Установіть корекцію балансу білого.

- Клавішами < <> перемістіть позначку «■» у потрібне положення.
- В означає синій, А жовтий, М — пурпуровий, а G — зелений. Колірний баланс зображення буде скоригований у бік вибраного кольору.
- Вікно «Зсув» ў правій частині екрана показує відповідний напрямок і величину корекції.
- Кнопка <DISP> дає змогу скасувати всі налаштування параметра [Зсув ББ/ Брек.].
- Натисніть кнопку <()>, щоб вийти з режиму налаштування та повернутися до меню.
- Коли баланс білого буде виправлено, у видошукачі й на РК-дисплеї з'явиться символ <№>.
  - Один рівень корекції за віссю «синій/жовтий» дорівнює приблизно 5 майредам фільтра конверсії колірної температури. (Майред — одиниця вимірювання, що позначає щільність фільтра конверсії колірної температури.)

#### Автоматичний брекетинг балансу білого

Дає змогу створити три кадри з різними колірними тонами одним натисканням кнопки затвора. На основі колірної температури поточного балансу білого виконується зйомка з брекетингом у напрямі синій/жовтий або пурпуровий/зелений. Це називається брекетингом балансу білого (Брек. ББ). Брекетинг балансу білого задається в діапазоні ±3 рівні з кроком один рівень.



Зсув В/А, ±3 рівні



Порядок брекетингу

#### Установіть величину брекетингу балансу білого.

 Якщо під час встановлення корекції балансу білого (крок 2) повернути диск <</li>
 скранна позначка «■» зміниться на «■■» (3 точки).

Повертанням диска праворуч задається брекетинг за віссю В/А, а ліворуч — за віссю М/G.

- У вікні Брекетинг праворуч показується напрямок і величина корекції брекетингу.
- Кнопка <DISP > дає змогу скасувати всі налаштування параметра [Зсув ББ/ Брек.].
- Натисніть кнопку < (m)>, щоб вийти з режиму налаштування та повернутися до меню.

Брекетинг зображень організований у вказаній далі послідовності. 1. Стандартний баланс білого. 2. Зі зсувом у бік синього (В). 3. Зі зсувом у бік жовтого (А). Або 1. Стандартний баланс білого. 2. Зі зсувом у бік пурпурового (М). 3. Зі зсувом у бік зеленого (G).

Використання брекетингу ББ скорочує максимальну серію неперервної зйомки та зменшує можливу кількість знімків приблизно до одної третини звичайної кількості.

- Можна також установити корекцію балансу білого та брекетинг автоекспозиції разом із брекетингом балансу білого. Якщо встановлено брекетинг автоекспозиції в поєднанні з брекетингом балансу білого, під час зйомки одного кадру записується в сумі дев'ять зображень.
  - Оскільки під час створення одного знімка записуються три кадри, час запису зображення на карту збільшується.
  - Під час зйомки в режимі Live View піктограма балансу білого блиматиме.
  - «Брек.» означає «брекетинг».

-

# MENU Налаштування діапазону відтворення кольорів <sup>☆</sup>

Діапазон відтворення кольорів називається «колірним простором». У цій камері для відзнятих зображень можна встановити колірний простір sRGB або Adobe RGB. Для звичайної зйомки рекомендується простір sRGB. Для режимів основної зони автоматично встановлюється колірний простір sRGB.



#### Виберіть [К. простір].

# Установіть потрібний колірний простір.

 Виберіть [sRGB] або [Adobe RGB] і натисніть кнопку < ().</li>

#### Adobe RGB

-

Цей колірний простір переважно використовується для комерційного друку та інших виробничих цілей. Не рекомендується використовувати це налаштування, якщо ви не знайомі зі способами обробки зображень, колірним простором Adobe RGB і стандартом файлової системи для камер Design rule for Camera File System 2.0 (Exif версії 2.21 або пізнішої). Зображення, які відтворюються на моніторах комп'ютерів із профілем sRGB або друкуються за допомогою принтерів без підтримки стандарту Design rule for Camera File System 2.0 (Exif версії 2.21 або пізнішої). вого самета File System 2.0 (Exif версії 2.21 або пізнішої), виглядатимуть тьмяно. Тому знадобиться подальша програмна обробка таких зображень.

 Якщо фотографію створено з використанням колірного простору Adobe RGB, першим символом назви файлу буде підкреслення «\_».

Профіль ICC не додається. Докладніше про ICC-профіль див. в документі «Digital Photo Professional. Інструкція з експлуатації».

На вкладці [2] виберіть пункт [К. простір] і натисніть кнопку <@>.



# Зйомка за допомогою РК-дисплея (зйомка в режимі Live View)

Можна знімати, переглядаючи зображення на РК-дисплеї камери. Це називається зйомкою Live View.

Режим Live View найкраще підходить для зйомки нерухомих об'єктів.

Якщо тримати камеру руками й здійснювати зйомку, дивлячись на РК-дисплей, зображення може бути розмитим через тремтіння камери. Рекомендується використовувати штатив.

### 📱 Дистанційна зйомка в режимі Live View

За допомогою службової програми EOS Utility (ПЗ для EOS, стор. 314), установленої на комп'ютер, можна підключати камеру до комп'ютера та здійснювати зйомку дистанційно, дивлячись на екран комп'ютера. Докладніше про це див. в документі «EOS Utility. Інструкція з експлуатації».

# 💼 Зйомка за допомогою РК-дисплея





- Натисніть кнопку < 1 >.
- На РК-дисплеї з'явиться зображення Live View.
- Зображення в режимі Live View приблизно відображає рівень яскравості власне того зображення, яке буде знято.

#### Установіть фокус на об'єкті.

 Якщо натиснути кнопку затвора наполовину, камера виконає фокусування з використанням поточного способу АФ (стор. 148).





#### Зробіть знімок.

- Натисніть кнопку затвора до кінця.
- Буде зроблено знімок, і зняте зображення з'явиться на РК-дисплеї.
- Після закінчення відтворення зображення камера автоматично повернеться в режим Live View.
- Щоб вийти з режиму Live View, натисніть кнопку < ->

- Поле огляду зображення становить приблизно 100 % (якщо вибрано якість записування зображень JPEG **L** і встановлено формат 3:2).
  - Під час зйомки в режимі Live View камера зніматиме лише з покадровим АФ (стор. 97) у всіх режимах зйомки.
  - Для зйомки в режимі Live View встановлюється оцінювальний режим виміру.
  - У режимах творчої зони можна перевірити глибину різкості, встановивши для параметра [9: Призначити кнопку SET] в меню [43: Корист. функції (C.Fn)] значення [4: Перегляд глибини різкості] і натиснувши <</li>
  - Під час неперервної зйомки експозиція, установлена для першого знімка, також застосовуватиметься до подальших знімків.

#### Увімкнення зйомки в режимі Live View



Установіть для параметра [Зйомка Live View] значення [Увімк.]. У режимах основної зони пункти меню режиму Live View будуть відображатися на вкладці [Ф2], а у режимах творчої зони на вкладці [Ф4].

#### Можлива кількість знімків у режимі Live View

Температура	Кімнатна температура (23 °C)	Низькі температури (0 °C)
Без спалаху	Прибл. 260 знімків	Прибл. 250 знімків
Використання спалаху — 50 %	Прибл. 240 знімків	Прибл. 230 знімків

 Дані надано на основі стандартів випробування CIPA (Camera & Imaging Products Association/Acoujauji виробників камер та інших продуктів для роботи із зображеннями) з припущенням, що використовується повністю заряджений акумулятор LP-E10.

 Загальний час зйомки в режимі Live View з повністю зарядженим акумулятором LP-E10 становить прибл. 2 год 10 хв при кімнатній температурі (23 °C).

 Не спрямовуйте камеру на сонце в сонячну погоду або на будь-яке штучне джерело інтенсивного світла. Це може призвести до пошкодження сенсора зображення або інших внутрішніх компонентів камери.

Загальні попередження щодо зйомки в Live View наведено на стор. 157–158.

- Під час використання спалаху пролунають два звукових сигнали затвора, але буде зроблено тільки один знімок. Крім того, з моменту повного натискання кнопки затвора до моменту виконання зйомки зображення проходить трохи більше часу, ніж під час зйомки через видошукач.
- Якщо тривалий час не користуватися камерою, її живлення автоматично вимкнеться після закінчення часу, заданого параметром [¥1: Автовимкнення] (стор. 185). Якщо для параметра [¥1: Автовимкнення] встановлено значення [Вимк.], камера автоматично вийде з режиму Live View прибл. за 30 хв (камера залишиться ввімкнутою).
- За допомогою HDMI-кабелю (продається окремо) зображення в режимі Live View можна відтворювати на екрані телевізора (стор. 226). Звук при цьому не відтворюватиметься.

#### Під час використання виробу не доторкайтеся ним до однієї ділянки шкіри протягом тривалого часу.

Це може призвести до опіків при низькій температурі, зокрема до почервоніння шкіри та пухирів, навіть якщо виріб не гарячий на дотик. Якщо виріб використовується в місці з високою температурою або особами з проблемами кровообігу чи з нечутливою шкірою, рекомендується використовувати штатив або подібне обладнання.

#### Відображення інформації

Кожне натискання кнопки <DISP > змінює відображувану інформацію.



- Якщо позначка < IIII > має білий фон, це означає, що яскравість зображення в режимі Live View близька до тієї, яка буде на фактичному знімку.
  - Якщо піктограма < IIII > блимає, це означає, що зображення Live View відтворюється з яскравістю, що відрізняється від фактичного результату зйомки через занадто слабке або яскраве освітлення. Однак фактично записаний знімок відповідатиме встановленим параметрам експозиції. Зверніть увагу на те, що шум може бути помітнішим, ніж на фактично знятому зображенні.
  - Зауважте, що у разі зйомки з ручною витримкою або зі спалахом піктограма <араз) і гістограма є неактивними (сірого кольору). Зображення відтворюватиметься на РК-дисплеї зі стандартною яскравістю. За недостатнього або надмірного освітлення дані гістограми можуть бути недостовірними.

#### Імітація остаточного вигляду зображення

Імітація остаточного вигляду зображення — це функція, яка показує, як виглядатиме зображення в режимі Live View за умови застосування поточних параметрів для стилю зображення, балансу білого та інших функцій зйомки. Під час зйомки зображення Live View автоматично відображатиме налаштування функцій, перелічених нижче. Однак воно може дещо відрізнятися від записаного зображення.

#### Імітація остаточного вигляду зображення під час зйомки

#### Live View

- Стиль зображення
  - \* Відображатимуться всі параметри: різкість, контраст, насиченість і колірний тон.
- Баланс білого
- Корекція балансу білого
- Знімки за вибраним оточенням
- Знімки за освітленням/сценою
- Колірний тон (у режимі < ()</li>
- Експозиція
- Глибина різкості (якщо вибрано С.Fn-9-4 і <@> УВІМК.)
- Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення)
- Корекція периферійного освітлення
- Пріоритет світлих тонів
- Формат (підтвердження області зйомки)

# Параметри функцій зйомки

Параметри функцій, притаманних зйомці з використанням функції Live View, описані тут.

#### **Q** Швидке керування

Якщо в режимі творчої зони під час відтворення зображення на РК-дисплеї натиснути кнопку <Q>, можна налаштувати такі параметри: спосіб АФ, спрацювання затвора/таймер, баланс білого, стиль зображення, Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення), якість записування зображень і чутливість ISO. У режимах основної зони, на додаток до параметрів, виділених жирним шрифтом вище, можна налаштовувати функції, зазначені в таблиці на стор. 75.



#### Натисніть кнопку <Q> (@10).

- Функції, які можна налаштувати за допомогою швидкого керування, буде відображено в лівій частині екрана.
- Якщо для способу АФ встановлено значення < AFQuick >. точка АФ також буде відображатися. Можна також вибрати точку АФ (стор. 154).

#### Виберіть функцію та виконайте її настроювання.

- Клавішами <▲> <▼> виберіть функцію.
- Відобразяться параметри вибраної функції та довідка з функцій (стор. 55).
- Клавішами < ◀> < ►> або повертанням диска < 🖄 > вкажіть значення функції. Натисніть < ()), шоб відобразити екран налаштування відповідної функції.
- Шоб налаштувати автоматичний баланс білого, виберіть [ 💵 ], натисніть < 🗐 >, а потім натисніть кнопку <DISP>.

#### Вийдіть із меню настроювання.

Шоб повернутися до зйомки Live View. натисніть кнопку <Q>.

Якщо в режимах творчої зони для параметра [10: Функція кнопки спалаху] встановлено значення [1: Чутливість ISO] в меню [¥3: Корист. функції (C.Fn)], для підняття вбудованого спалаху скористайтеся швидким керуванням. Чутливість ISO налаштовується за допомогою кнопки < 4>.
### Параметри функцій меню

تواتو 🗗 نوانو نو	🔄 🔄 🔄 🔀 🕕
Зйомка Live View	Увімк.
Спосіб АФ	FlexiZoneAF□
Показувати сітку	Вимк.
Формат	3:2
Таймер виміру	8 сек.

Вигляд меню цієї вкладки показано нижче. Функції, які можна налаштувати в цьому меню, застосовуються лише для зйомки Live View. Вони не працюють під час зйомки з використанням видошукача (параметри неактивні).

У режимах основної зони пункти меню режиму Live View будуть відображатися на вкладці [Ф2], а у режимах творчої зони на вкладці [Ф4].

#### Зйомка в режимі Live View

Для зйомки Live View можна встановити значення [Увімк.] або [Вимк.].

#### Спосіб АФ

Можна вибирати режими [FlexiZone - Single], [: Реал. час] або [Швидк. режим]. Докладнішу інформацію про способи АФ можна знайти на сторінках 148–155.

#### Показувати сітку

Вибір пунктів [**Сітка 1** #] або [**Сітка 2** ##] дає змогу відобразити лінії сітки, за допомогою яких можна контролювати нахил камери під час зйомки.

#### • Формат\*

Можна налаштувати такі формати зображення: [3:2], [4:3], [16:9] або [1:1]. Зона навколо області зображення маскується чорним кольором, якщо вибрано один із таких форматів: [4:3], [16:9], [1:1].

Зображення у форматі JPEG зберігатимуться із заданим форматом. Зображення у форматі IAW завжди зберігатимуться у форматі [3:2]. Інформація про формат зберігається у файлі зображення у форматі IAW. Ця інформація дасть змогу відтворити формат, застосований для зйомки, під час оброблення зображення у форматі RAW на комп'ютері за допомогою програмного забезпечення для камер EOS. У випадку використання форматів [4:3], [16:9] і [1:1] під час перегляду зображення на ньому з'являться лінії формату, які на фактичному знімку не відображатимуться.

Якість	Формат і кількість пікселів (прибл.)				
зображен- ня	3:2	4:3	16:9	1:1	
L	6000 x 4000	5328 x 4000*	6000 x 3368*	4000 x 4000	
	(24,0 мегапікселя)	(21,3 мегапікселя)	(20,2 мегапікселя)	(16,0 мегапікселя)	
М	3984 x 2656	3552 x 2664	3984 x 2240*	2656 x 2656	
	(10,6 мегапікселя)	(9,5 мегапікселя)	(8,9 мегапікселя)	(7,1 мегапікселя)	
S1	2976 х 1984	2656 х 1992	2976 x 1680*	1984 x 1984	
	(5,9 мегапікселя)	(5,3 мегапікселя)	(5,0 мегапікселя)	(3,9 мегапікселя)	
S2	1920 x 1280	1696 x 1280*	1920 x 1080	1280 x 1280	
	(2,5 мегапікселя)	(2,2 мегапікселя)	(2,1 мегапікселя)	(1,6 мегапікселя)	
<b>S</b> 3	720 x 480	640 x 480	720 x 408*	480 x 480	
	(350 000 пікселів)	(310 000 пікселів)	(290 000 пікселів)	(230 000 пікселів)	

 Зірочкою позначені рівні якості записування зображень, які не повною мірою відповідають зазначеним форматам.

 Область зображення, що відображається для формату, позначеного зірочкою, може дещо відрізнятися від фактичної області зображення. Під час зйомки переглядайте зняті зображення на РК-дисплеї.

 Якщо для друку зображень, зроблених цією камерою у форматі 1:1, використовується інша камера, знімки можуть бути надруковані неправильно.

#### Таймер виміру \*

Можна змінювати час відображення параметрів експозиції (час фіксації AE). У режимах основної зони для таймера виміру встановлено фіксоване значення 8 с.

Виконання наведених нижче операцій призводить до припинення зйомки Live View. Щоб відновити зйомку Live View, ще раз натисніть кнопку < ->.

- Вибір пункту [ 3: Дані для усунення пилу], [ 2: Очистити вручну], [ 3: Скинути налаштування], або [ 3: Мікропрограма вер.]
- Перемикання режиму зйомки (між режимами основної та творчої зони).

### Фокусування за допомогою автофокуса (спосіб АФ)

#### Вибір способу АФ

Можна вибирати спосіб АФ залежно від умов і об'єкта зйомки. Існують такі способи АФ: [FlexiZone - Single], [: Реал. Час] (визначення облич, стор. 149) і [Швидк. режим] (стор. 154).

Для точного фокусування установіть перемикач режимів фокусування в положення <**MF**>, збільште зображення та виконайте ручне фокусування (стор. 156).

alaia <mark>a</mark> alai	🤹 😜 📢 📩 OSP 🖭
Спосіб АФ	FlexiZoneAF□
	🕑 Реал. Час
	Швидк. режим

#### Виберіть спосіб автофокусування.

- На вкладці [Ф4] виберіть [С́посіб АФ].
   (У режимах основної зони цей пункт розташовано на вкладці [Ф2].)
- Виберіть потрібний спосіб АФ і натисніть
   (ser)>.
- Під час відтворення зображення Live View також можна натиснути кнопку<<0> і вибрати спосіб АФ за допомогою швидкого керування (стор. 144).

#### FlexiZone - Single: AF

Для фокусування використовується сенсор зображення. Хоча АФ може здійснюватися під час відтворення зображення Live View, **автофокусування триватиме довше, ніж коли вибрано параметр «Швидкий режим»**. Окрім того, установити фокус може бути дещо складніше, ніж коли вибрано параметр «Швидкий режим».



Точка АФ

#### Виведіть на екран зображення Live View.

- Натисніть кнопку < 📥 >.
- На РК-дисплеї з'явиться зображення Live View.
- Перемістіть точку АФ.
  - Клавішами < > перемістіть точку АФ у те місце, у якому потрібно виконати фокусування. (точку АФ неможливо наблизити до краю екрана).
- Щоб повернути точку АФ у центр, натисніть <⊕>. (Якщо вибрано С.Fn-9, утримуючи кнопку <Аv᠌/m), натисніть <⊕>.)



#### Установіть фокус на об'єкті.

- Наведіть точку автофокусування на об'єкт зйомки та натисніть кнопку затвора наполовину.
- Коли камера встановить фокус, точка АФ стане зеленою та пролунає звуковий сигнал.
- Якщо фокусування не відбулося, точка АФ стає жовтогарячою.



 Перевірте фокус і експозицію, а потім повністю натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок (стор. 140).



#### 让 (Визначення обличчя) Реал. час: 👫 🙂

Для розпізнавання облич людей і фокусування на них використовується той самий спосіб АФ, що й для функції FlexiZone - Single. Обличчя людини, яку ви фотографуєте, має бути повернено до камери.



#### Виведіть на екран зображення Live View.

- Натисніть кнопку < 1 >.
- На РК-дисплеї з'явиться зображення Live View.

#### Виберіть точку АФ.

- Коли обличчя визначено, на ньому з'являється рамка < С> для фокусування.
- Якщо буде виявлено кілька облич, з'явиться піктограма < ()>. Клавішами
   <>> наведіть рамку < ()> на обличчя, на якому потрібно встановити фокус.



#### Установіть фокус на об'єкті.

- Натисніть кнопку затвора наполовину, і камера сфокусується на обличчі в рамці < ;>.
- Коли камера встановить фокус, точка АФ стане зеленою та пролунає звуковий сигнал.
- Якщо фокусування не відбулося, точка АФ стає жовтогарячою.
- Якщо розпізнати обличчя не вдалося, відображатиметься точка АФ <□> і АФ буде виконано по центру.

#### Зробіть знімок.

 Перевірте фокус і експозицію, а потім повністю натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок (стор. 140).



- У разі невдалого фокусування на обличчі об'єкта функція визначення облич не працюватиме. Якщо об'єктив дає змогу виконувати ручне фокусування, навіть коли його перемикач режимів фокусування встановлено у положення <AF>, поверніть кільце фокусування та сфокусуйтеся приблизно. Тоді обличчя буде виявлено й відобразиться позначка <...>>.
  - Іноді камера може визначити інші об'єкти як обличчя.
  - Функція визначення облич не спрацює, якщо обличчя в кадрі дуже малі або дуже великі, занадто світлі або занадто темні, нахилені по горизонталі чи діагоналі або ж частково приховані.
  - Рамка < .: > може охоплювати лише частину обличчя.
- Якщо натиснути <@>, спосіб АФ буде змінено на [FlexiZone Single] (стор. 148). Щоб перемістити точку АФ, натискайте клавіші < . Натиснувши <@> знову, ви повернетеся до налаштування [IJ(Визначення обличчя) Реал. час]. (Якщо вибрано С.Fn-9, утримуючи кнопку < №Д/ш>, натисніть <@>.)
  - Якщо обличчя перебуває на краю кадру, камера не зможе визначити його, і рамка < >> стане сірою. Якщо натиснути кнопку затвора наполовину, для фокусування використовуватиметься центральна точка автофокусування <[]>.



#### Примітки щодо режимів [FlexiZone - Single] і [: Pean. час]

#### Використання АФ

- Фокусування виконуватиметься довше, ніж за вибору налаштування [Швидк. режим].
- Навіть якщо фокусування відбулося, натискання кнопки затвора наполовину призведе до повторного фокусування.
- Неможливо виконати неперервне фокусування на рухомому об'єкті.
- Яскравість знімка може змінюватися під час і після автоматичного наведення фокуса.
- Якщо джерело світла змінюється під час відтворення зображення Live View, на екрані може з'явитися мерехтіння й можуть виникнути складнощі з фокусуванням. У такому разі припиніть зйомку Live View і виконайте автоматичне фокусування за поточного джерела освітлення.

#### Збільшене зображення

- Якщо в режимі [FlexiZone Single] натиснути кнопку <Q>, ділянку, що відповідає точці АФ, буде збільшено. Натисніть кнопку затвора наполовину, щоб виконати фокусування під час перегляду збільшеного зображення. Ця функція є корисною під час роботи зі штативом, коли необхідно здійснити дуже точне фокусування. Якщо сфокусуватися в режимі збільшеного зображення складно, поверніться до звичайного режиму перегляду та застосуйте АФ. Варто пам'ятати, що швидкість АФ може змінюватися залежно від того, переглядаєте ви нормальне чи збільшене зображення.
- Якщо збільшити зображення після того, як фокус було зафіксовано в режимі [FlexiZone - Single] без збільшення, точне фокусування може виявитися неможливим.
- За вибраного налаштування [: Реал. час] перегляд збільшеного зображення неможливий.

#### Умови зйомки, які ускладнюють фокусування

- Неконтрастні об'єкти зйомки, наприклад блакитне небо, однотонна пласка поверхня або об'єкти з низькою деталізацією світлих і темних ділянок.
- Об'єкти з недостатнім освітленням.
- Смуги та інші візерунки, зміна контрастності яких відбувається лише в горизонтальному напрямку.
- Об'єкти з повторюваними елементами (наприклад, вікна хмарочоса, клавіатура комп'ютера тощо).
- Тонкі лінії та контури об'єктів.
- Джерело освітлення, що змінює свою яскравість, колір чи форму.
- Нічна зйомка або точки світла.
- Мерехтіння зображення через флуоресцентне або світлодіодне освітлення.
- Дуже малі об'єкти.
- Об'єкти, розташовані на краю кадру.
- Об'єкти в дуже яскравому контровому світлі або об'єкти, що відбивають світло (наприклад, автомобіль із полірованим кузовом тощо).
- У зону дії точки автофокусування водночас потрапляють близькі та віддалені об'єкти (наприклад, тварина в клітці тощо).
- Об'єкти, що продовжують рухатися всередині точки АФ і не можуть бути нерухомими через тремтіння камери або розмитий характер об'єкта.
- Об'єкт, що наближається до камери або віддаляється від неї.
- Об'єкт, розташований далеко від зони фокуса.
- Застосування об'єктива з можливістю м'якого фокуса для зйомки нерізкого зображення.
- Застосування спеціальних художніх фільтрів.
- Під час АФ на екрані з'являється шум (світлові точки, смуги тощо).

- У разі невдалого фокусування за умов зйомки, описаних на попередній сторінці, установіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <MF> і спробуйте навести на різкість вручну.
  - Якщо функція АФ використовується з будь-яким із перелічених далі об'єктивів, рекомендується встановити параметр [Швидк. режим]. Автофокусування в режимах [FlexiZone - Single] або [: Pean. час] може тривати довше або відбутися неправильно.

EF50mm f/1.4 USM, EF50mm f/1.8 II, EF50mm f/2.5 Compact Macro, EF100mm f/ 2.8 Macro USM, EF75-300mm f/4-5.6 III, EF75-300mm f/4-5.6 III USM Інформацію про інші об'єктиви можна знайти на веб-сайті Canon.

- Щоб зняти периферійний об'єкт, який перебуває дещо поза фокусом, перекомпонуйте кадр, помістивши об'єкт (і точку АФ) ближче до центра екрана, виконайте повторне фокусування та зробіть знімок.
  - Лампа підсвічування АФ не світитиметься. Однак за використання спалаху Speedlite серії EX (продається окремо) зі світлодіодною лампою остання може вмикатися для підсвічування АФ.
  - Під час перегляду збільшеного зображення фокусування може ускладнюватися через тремтіння камери. Рекомендується використовувати штатив.

#### Швидкий режим: AFQuick

Для фокусування в режимі покадрового АФ (стор. 97) використовується окремий сенсор АФ і той самий спосіб АФ, що й для зйомки через видошукач. Хоча фокусування на об'єкті виконується швидко, відтворення зображення Live View під час роботи АФ на мить перерветься.

Для фокусування можна використовувати дев'ять точок АФ (автоматичний вибір). Можна також вибрати одну точку АФ і виконати фокусування лише на ділянці, що відповідає цій точці АФ (ручний вибір).



Рамка збільшення

#### Виведіть на екран зображення Live View.

- Натисніть кнопку < 1 >.
- На РК-дисплеї з'явиться зображення Live View.
- Точки АФ мають вигляд маленьких прямокутників, великий прямокутник це рамка збільшення.





#### Виберіть точку АФ.\*

- Натисніть кнопку <Q> (<sup>\*</sup>0), щоб перейти до екрана швидкого керування.
- Доступні для налаштування функції буде відображено в лівій частині екрана.
- Клавішами <▲> <▼> можна вибирати точки АФ.
- Повертанням диска < 22 × можна вибрати потрібну точку АФ.







- Наведіть точку автофокусування на об'єкт зйомки та натисніть кнопку затвора наполовину.
- Зображення Live View вимкнеться. дзеркало повернеться у своє положення внизу й автофокусування буде виконано. (Зображення не буде знято.)
- Коли фокус буде знайдено, відповідна точка АФ стане зеленою й зображення Live View з'явиться знову.
- Якщо фокусування не відбулося, точка АФ стає оранжевою та блимає.



#### Зробіть знімок.

Перевірте фокус і експозицію, а потім повністю натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок (стор. 140).



🚡 Зняти зображення під час автофокусування неможливо. Зробіть знімок, коли відкриється зображення Live View.

### MF: Ручне фокусування

Можна збільшити зображення та виконати точне фокусування вручну.





Рамка збільшення





Фіксація АЕ Розташування збільшеної області Збільшення

#### Установіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <MF>.

 Поверніть кільце фокусування об'єктива, щоб виконати приблизне фокусування.

#### Перемістіть рамку збільшення.

- Клавішами < >> перемістіть рамку збільшення в те місце, у якому потрібно виконати фокусування.
- Щоб повернути рамку збільшення в центр, натисніть <⊕>. (Якщо вибрано С.Fn-9, утримуючи кнопку <Аv☑/m)>, натисніть <(⊕)>.)

#### Збільште зображення.

- Натисніть кнопку < <sup>(1)</sup>
- Ділянку всередині рамки збільшення буде збільшено.
- Щоразу, коли ви натискатимете кнопку < (२, збільшення в рамці змінюватиметься таким чином:
  - →5х → 10х → звичайний вигляд-

#### Виконайте ручне фокусування.

- Щоб установити фокус, повертайте кільце фокусування об'єктива, дивлячись на збільшене зображення.
- Після встановлення фокуса натисніть кнопку <@, щоб повернутися до звичайного режиму перегляду.

#### Зробіть знімок.

 Перевірте фокус і експозицію, а потім натисніть кнопку затвора, щоб зробити знімок (стор. 140).

### Загальні попередження щодо зйомки в режимі Live View

#### Якість зображення

- Якщо зйомка виконується за високих значень чутливості ISO, на зображенні можуть бути помітні шуми (світлові точки та смуги).
- Зйомка за високої температури може призвести до появи шумів і зміни кольорів на знімку.
- Тривала зйомка в режимі Live View може призвести до підвищення температури всередині камери та, як наслідок, до погіршення якості знімків. Завжди виходьте з режиму Live View, коли не знімаєте.
- Під час зйомки з тривалою експозицією за умови підвищеної температури всередині камери якість знімків може погіршитися. Припиніть зйомку Live View на кілька хвилин.

### Біла < 🕲 > і червона < 🕲 > піктограми попередження щодо температури всередині камери

- Якщо температура всередині камери підвищиться через тривале використання режиму Live View або через високу температуру навколишнього середовища, з'явиться біла піктограма < (1) > або червона піктограма < (1) >.
- Біла піктограма < ()> попереджає про можливість погіршення якості фотографій. Рекомендується на деякий час припинити зйомку Live View і дати камері охолонути, перш ніж знову розпочинати зйомку.
- Червона піктограма <
  >> означає, що камера незабаром вимкне режим Live View автоматично. Якщо це станеться, камеру неможливо буде увімкнути, доки її внутрішня температура не зменшиться. Вийдіть із режиму Live View або вимкніть живлення, щоб дати камері деякий час охолонути.
- Якщо використовувати режим зйомки Live View за високої температури протягом тривалого часу, піктограма <
   <ul>
   > або <
   <li>> з'явиться раніше. Завжди вимикайте камеру, коли не знімаєте.

#### Результати зйомки

- Якщо знімати зі збільшеним зображенням на екрані, експозиція може вийти не такою, як потрібно. Перед зйомкою поверніться до нормального перегляду. Під час перегляду збільшеного зображення значення витримки та діафрагми відтворюватимуться оранжевим кольором. Навіть якщо зйомка ведеться в режимі збільшеного зображення, область зображення для перегляду у звичайному режимі буде збережено.
- Якщо використовується об'єктив ТS-E, у разі його зсуву чи нахилу, а також застосування макрокілець можливі проблеми з досягненням нормальної експозиції або нерівномірне експонування.

### Загальні попередження щодо зйомки в режимі Live View

#### Зображення Live View

- Яскравість зображення Live View може відрізнятися від яскравості знятого кадру в умовах недостатнього або надмірного освітлення.
- Навіть за низької чутливості ISO в разі недостатнього освітлення на зображенні Live View може бути помітний шум. Однак, коли ви знімаете, зображення записується з меншим шумом. (Якість зображення Live View відрізняється від якості записаного зображення).
- Якщо джерело світла (освітлення) зображення змінюється, на екрані може з'явитися мерехтіння. У такому разі варто припинити зйомку Live View та відновити її з наявним джерелом світла.
- Якщо повернути камеру в інший бік, яскравість зображення Live View зміниться з певною затримкою. Перш ніж знімати, зачекайте, доки рівень яскравості стабілізується.
- Якщо в кадрі присутнє дуже яскраве джерело світла, то яскрава ділянка в кадрі може стати на РК-дисплеї чорною. Проте на відзнятому зображенні яскрава область буде відображена коректно.
- Під час збільшення зображення може виглядати різкішим, ніж на фактичному знімку.

#### Користувацькі функції

 Під час зйомки Live View деякі параметри користувацьких функцій будуть незадіяні (стор. 259).

#### Об'єктиви та спалахи

- Під час зйомки в режимі Live View супертелеоб'єктивом використання функції попередньої установки фокуса є неможливим.
- У разі використання вбудованого спалаху або зовнішнього спалаху Speedlite фіксація експозиції під час зйомки зі спалахом не відбуватиметься.
   Моделюючий спалах також не працює, коли використовується зовнішній спалах Speedlite.



# Відеозйомка



Щоб перейти в режим відеозйомки, потрібно встановити диск вибору режиму в положення < 🗮 >. Відео записуватиметься у форматі MOV.

Інформація про карти пам'яті, на які можна записувати відео, наведена на стор. 5.



🖥 Full HD 1080

«Full HD 1080» означає підтримку стандарту високої чіткості з вертикальною роздільною здатністю 1080 пікселів (ліній).



### 🖳 Відеозйомка

Для відтворення відеозаписів рекомендовано підключити камеру до телевізора (стор. 226).

#### Зйомка з автоекспозицією







#### Запис відео



Вбудований мікрофон

# Установіть диск вибору режиму в положення <'₩>.

Спочатку можна буде почути звук спрацьовування дзеркала, а потім на РК-дисплеї з'явиться зображення.

#### Установіть фокус на об'єкті.

- Перш ніж почати відеозйомку, виконайте автоматичне або ручне фокусування (стор. 148–156).
- Якщо натиснути кнопку затвора наполовину, камера виконає фокусування з використанням поточного способу АФ.

#### Виконайте відеозйомку.

- Натисніть кнопку < , цоб почати відеозйомку. Щоб зупинити відеозйомку, знову натисніть < .</li>
- Під час відеозйомки вгорі праворуч на екрані відображатиметься позначка [Ф].
- Звук записуватиметься за допомогою вбудованого мікрофона.

# Загальні попередження щодо відеозйомки див. на стор. 181–182. Якщо потрібно, прочитайте також загальні попередження щодо зйомки в режимі Live View на стор. 157–158.

 Значення чутливості ISO (ISO 100–6400), витримки та діафрагми встановлюються автоматично.

-

- Щоб зафіксувати експозицію (фіксація АЕ), натисніть кнопку < ★> (стор. 120). Параметри експозиції відображатимуться протягом часу, заданого за допомогою параметра [<sup>™</sup>д2: Таймер виміру]. Після застосування функції фіксації АЕ під час зйомки відео її можна скасувати натисканням кнопки <⊡>.
   (Фіксація АЕ зберігатиметься, доки не буде натиснуто кнопку <⊡>).
- Утримуючи кнопку < Av >> натиснутою, поверніть диск < >>, щоб налаштувати корекцію експозиції.
- Якщо виконується відеозйомка з автоекспозицією, в інформації Ехіf про відео не буде записано значення чутливості ISO, витримки та діафрагми.
- Під час відеозйомки з автоекспозицією в умовах слабкого освітлення камера автоматично вмикає світлодіодну лампу спалаху Speedlite. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з використання спалаху Speedlite серії EX, оснащеного світлодіодною лампою.

#### Зйомка з ручною експозицією

Для відеозйомки можна вручну налаштувати витримку, значення діафрагми та чутливість ISO. Режим ручного налаштування експозиції для відеозйомки призначений для досвідчених користувачів.



# Установіть диск вибору режиму в положення <'₩>.

Спочатку можна буде почути звук спрацьовування дзеркала, а потім на РК-дисплеї з'явиться зображення.

		DISP 📰
Експоз. відео	Авто	
Спосіб АФ	FlexiZone	AFロ
АФ з натис.кн.зат	в. під час 🖳	
	<b>~~~</b>	DISP 📰
Evenes since	Anzo	

# Портана Барарана (1998) Вручну Вручну



#### Виберіть [Експоз. відео].

 Натисніть кнопку < MENU>, на вкладці ['弄1] виберіть [Експоз. відео], а потім натисніть < ()>.

#### Виберіть [Вручну].

- Виберіть [Вручну] і натисніть <
  </li>
- Натисніть кнопку < MENU>, щоб вийти з меню та повернутися до екрана відеозйомки.

#### Установіть витримку та діафрагму.

- Щоб установити витримку, поверніть диск < <i>доступні для встановлення значення витримки залежать від частоти кадрів <</li>
  - 🛱 🔂 🗔 : 1/4000 c 1/30 c
  - 🐻 🐻 🛛 : 1/4000 c 1/60 c
  - Щоб задати діафрагму, натисніть кнопку <Ами > і, утримуючи її, поверніть диск < «☐»>.

#### Задайте чутливість ISO.

- Натисніть кнопку < \$>, потім клавіші
   <>> або поверніть диск < <sup>™</sup>>, шоб вибрати чутливість ISO.
- Докладніше про чутливість ISO див. на наступній сторінці.

# 6 Виконайте фокусування та починайте знімати.

 Дотримуйтеся процедури, описаної в кроках 2 та 3 розділу «Зйомка з автоекспозицією» (стор. 160).

#### Чутливість ISO під час відеозйомки з ручною експозицією

- Якщо вибрано значення [Авто], чутливість ISO буде встановлено автоматично в діапазоні ISO 100–6400.
- Чутливість ISO можна встановити вручну в діапазоні ISO 100–6400 з кроком у цілу поділку шкали.
- Якщо для параметра ['न1: 'न Пріоритет світлих тонів] вибрано значення [Увімк.], чутливість ISO буде в діапазоні ISO 200–6400.

0	•	Не можна настроїти фіксацію автоекспозиції та корекцію експозиції. Не рекомендується змінювати витримку або діафрагму під час відеозйомки, оскільки це призведе до зміни експозиції. Якщо під час відеозйомки в умовах флуоресцентного або світлодіодного освітлення змінювати витримку, це може призвести до мерехтіння зображення.
	•	Якщо встановлено автоматичний вибір чутливості ISO, значення експозиції під час відеозйомки буде пристосовуватися до змін яскравості оточення. Натисканням кнопки <disp> можна відобразити гістограму. Під час відеозйомки рухомого об'єкта рекомендується витримка затвора від 1/30 с до 1/125 с. Що менша витримка затвора, то менш плавним виглядатиме рух об'єкта.</disp>

#### Відображення інформації

Кожне натискання кнопки <DISP > змінює відображувану інформацію.



Якщо в камері відсутня карта пам'яті, покажчик решти часу відеозйомки буде червоного кольору.

 Коли починається відеозйомка, індикація решти часу відеозйомки змінюється на індикацію поточної тривалості відеозйомки.

#### Примітки щодо відеозйомки

### Під час використання виробу не доторкайтеся ним до однієї ділянки шкіри протягом тривалого часу.

Це може призвести до опіків при низькій температурі, зокрема до почервоніння шкіри та пухирів, навіть якщо виріб не гарячий на дотик. Якщо виріб використовується в місці з високою температурою або особами з проблемами кровообігу чи з нечутливою шкірою, рекомендується використовувати штатив або подібне обладнання.

0.

 Не спрямовуйте камеру на сонце в сонячну погоду або на будь-яке штучне джерело інтенсивного світла. Це може призвести до пошкодження сенсора зображення або інших внутрішніх компонентів камери.

- Якщо для параметра ['Я 1: АФ з натис.кн.затв. під час 'Я] встановлено значення [Увімк.] (стор. 176), у разі натискання кнопки затвора наполовину під час відеозйомки здійснюватиметься фокусування. Однак при цьому можуть виникнути описані далі ситуації.
  - Фокус може на мить переміститися далеко вперед.
  - Яскравість знятого відео може змінитися.
  - Зняте відео може на мить завмерти.
  - Камера може записати звук роботи об'єктива.
- Якщо встановлено < IIII > або < IIIII w>, змінення чутливості ISO або діафрагми під час відеозйомки може призвести до зміни балансу білого.
- У разі зйомки за люмінесцентного чи світлодіодного освітлення може спостерігатися мерехтіння зображення.
- Рекомендовано зробити кілька пробних відео, якщо ви плануєте змінювати масштабування під час відеозйомки. Зміна масштабування під час відеозйомки може призвести до записування змін експозиції або механічного звуку об'єктива, крім гого, зображення може бути не у фокусі.
- Під час відеозйомки не можна збільшити зображення, навіть натискаючи кнопку <@,>.
- Якщо підключити або відключити HDMI-кабель під час відеозйомки, її буде припинено.
- Стежте, щоб вбудований мікрофон (стор. 160) не був закритий пальцем тощо.
- Загальні попередження щодо відеозйомки див. на стор. 181–182.
- Якщо потрібно, прочитайте також загальні попередження щодо зйомки в режимі Live View на стор. 157–158.

- Параметри для відео можна налаштувати на вкладках ['〒1], ['〒2] і ['〒3] (стор. 176).
  - Щоразу під час відеозйомки створюється відеофайл (стор. 169).
  - Поле огляду під час відеозйомки становить прибл. 100 % (коли для параметра «Розмір відео» вибрано значення [1920]).
  - Монофонічний звук записується за допомогою вбудованого мікрофона (стор. 160).
  - Загальний час відеозйомки з повністю зарядженим акумулятором LP-E10: прибл.1 год 30 хв при кімнатній температурі (23 °C) і прибл. 1 год 25 хв при низькій температурі (0 °C).
  - Під час відеозйомки супертелеоб'єктивом функція попереднього встановлення фокуса недоступна.

#### Імітація остаточного вигляду зображення

Функція імітації остаточного вигляду зображення демонструє, як виглядатиме відео з поточними параметрами стилю зображення, балансу білого та іншими вибраними функціями зйомки.

Під час відеозйомки до зображення автоматично застосовуватимуться вказані нижче параметри.

#### Імітація остаточного вигляду зображення під час відеозйомки

- Стиль зображ.
  - \* Відображатимуться всі параметри: різкість, контраст, насиченість і колірний тон.
- Баланс білого
- Експозиція
- Глибина різкості
- Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення)
- Корекція периферійного освітлення
- Пріоритет світлих тонів

#### Фотозйомка

Неможливо робити знімки в режимі відеозйомки. Щоб зробити фотографії, перейдіть у режим зйомки, повернувши диск вибору режиму.

### Параметри функцій зйомки

Параметри функцій, притаманних для відеозйомки, описані тут.

#### **Q** Швидке керування

Якщо під час відтворення зображення на РК-дисплеї натиснути кнопку <Q>, можна налаштувати такі параметри: спосіб АФ, баланс білого, стиль зображення, Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення), розмір відео та відеофрагмент.



FlexiZone - Single

#### Натисніть кнопку <Q> (⊘10).

- З'явиться перелік функцій, які можна налаштувати.
- Якшо для способу АФ встановлено значення < AFQuick >, точка АФ також буде відображатися. Можна також вибрати точку АФ (стор. 154).

#### Виберіть функцію та виконайте її настроювання.

- Клавішами <▲> <▼> виберіть функцію.
- Відобразяться параметри вибраної функції та довідка з функцій (стор. 55).
- Клавішами < <> <>> або повертанням диска < >> вкажіть значення функції. Натисніть < (), щоб відобразити екран налаштування відповідної функції.
- Шоб налаштувати автоматичний баланс білого, виберіть [ ШВ], натисніть < (), а потім натисніть кнопку <DISP>.

#### Вийдіть із меню настроювання.

Шоб повернутися до відеозйомки, натисніть кнопку <Q>.

### **MENU** Встановлення розміру відео

- 🔚 🚍 🚍 🖬 🖬	
Розмір відео	1920x1080 🔂
	1920x1080 😡
	1280x720 🕠
	640x480 😰

За допомогою пункту меню [\*72: Розмір відео] можна вибирати розмір відеозображення [\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*] і його кадрову частоту [Тен] (кількість кадрів, що записується за секунду). Кадрова частота Тен змінюється автоматично залежно від налаштування [\*72: Відеосистема].

#### • Розмір зображення

[1920 x 1080] (1920)	: Якість запису: висока чіткість Full High-Definition (Full HD). Співвідношення сторін буде 16:9.
[1280 x 720] ( [1280 )	: Якість запису: висока чіткість High-Definition (HD). Співвідношення сторін буде 16:9.
[640 x 480] (1640)	: Якість запису: стандартна чіткість. Співвідношення сторін буде 4:3.

- Кадрова частота (кадр/с: кількість кадрів на секунду)
  - 13/16 : Для регіонів, де використовується телевізійна система NTSC (Північна Америка, Японія, Південна Корея, Мексика тощо).
  - Для регіонів, де використовується телевізійна система PAL (Європа, Росія, Китай, Австралія, Індія тощо).
  - Га : Головним чином для кінофільмів.

Загальний час запису відео та розмір файлу за хвилину

(прибл.)

Boswin pinoo		Загальний час запису на карту			Boawin daŭny
т озмір від	50	4 ГБ	16 ГБ	64 ГБ	r oswip wanny
	ŝ				
[1920 x 1080]	<b>1</b> 25	11 хв	44 хв	2 год 59 хв	340 МБ/хв
	124				
[1280 x 720]	9]	11 хв	44 хв	2 год 59 хв	340 МБ/хв
[1200 x 720]	50				
[640 x 480]	ŝ	42 85	2 FOR 50 YR	11 rog 20 yr	00 ME/vp
[040 X 400]	125	72 AB	2 год 30 хв	11104 20 XB	30 NID/XB

#### Відеофайли розміром понад 4 ГБ

Відповідно до вимог поточної файлової системи відеозйомка припиняється автоматично, коли розмір окремого відеокліпа сягає 4 ГБ. Для продовження відеозйомки натисніть кнопку < 1 >. (Відео буде записуватися як новий відеофайл.)

#### Обмеження часу відеозйомки

Максимальна тривалість запису одного відеокліпа становить 29 хв 59 с. Коли час відеозйомки досягне 29 хв 59 с, відеозйомка автоматично припиниться. Для продовження відеозйомки натисніть кнопку < 1>. (Відео буде записуватися як новий відеофайл.)



У разі підвищення температури всередині камери відеозйомка може припинитися до того, як буде досягнуто обмеження максимальної тривалості запису, наведене в таблиці вище (стор. 181).

### **MENU** Зйомка відеофрагментів

Можна створювати серії невеликих відеозаписів тривалістю 2, 4 або 8 секунд, які називаються «відеофрагменти». Відеофрагменти можна об'єднувати в одне відео, яке називається «альбом відеофрагментів». Виходить своєрідний стислий відеозвіт про подорож або певну подію.

Альбом відеофрагментів можна відтворювати разом із фоновою музикою (стор. 174, 219).



#### Налаштування тривалості запису відеофрагмента

	E C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Розмір відео	1920x1080 🕫
Запис звуку	Авто
Таймер виміру	8 сек.
Показувати сітку	Вимк.
Знімок із відео	Вимк.
Відеосистема	

## Вимк. Знімок із відео Ролик 2 с Ролик 4 с Ролик 8 с

#### Виберіть [Знімок із відео].

# Укажіть тривалість зйомки для параметра [Знімок із відео].

- Виберіть тривалість зйомки одного відеофрагмента та натисніть <
   <i>відеофрагмента та натисніть
- Натисніть кнопку <MENU>, щоб вийти з меню та повернутися до екрана відеозйомки.

#### Створення альбому відеофрагментів



#### Тривалість зйомки





		DISP 🎫
Розмір відео	1920x1080	<b>1</b> 25
Запис звуку	Авто	
Таймер виміру	8 сек.	
Показувати сітку	Вимк.	
Знімок із відео	Вимк.	
Відеосистема		

#### Зніміть перший відеофрагмент.

- Натисніть кнопку < > і починайте знімати.
- Блакитна стрічка, яка показує тривалість запису, буде поступово зменшуватися. Після закінчення встановленої тривалості зйомки вона припиняється автоматично.
- З'явиться запит про підтвердження (стор. 172).

# Збережіть відзнятий матеріал як альбом відеофрагментів.

- Виберіть [ 153 Зберегти як альбом] і натисніть < (17) >.
- Відеокліп буде збережено як перший відеофрагмент альбому.

# Продовжуйте знімати відеофрагменти.

- Повторіть крок 3, щоб зняти наступний відеофрагмент.
- Щоб створити альбом відеофрагментів, виберіть [<sup>1</sup> Зберегти як новий альбом].
- За потреби повторіть крок 5.

#### Вийдіть із режиму зйомки відеофрагментів.

- Установіть для функції [Знімок із відео] значення [Вимк.]. Щоб повернутися до звичайної відеозйомки, переконайтеся, що встановлено значення [Вимк.].
- Натисніть кнопку < MENU>, щоб вийти з меню та повернутися до режиму звичайної відеозйомки.

#### Варіанти вибору на кроках 4 і 5

	Функція	Опис
Bų.	Зберегти як альбом (крок 4)	Відеокліп буде збережено як перший відеофрагмент альбому.
Bų.	<b>Додати до альбому</b> (крок 5)	Щойно знятий відеофрагмент буде додано до альбому, створеного безпосередньо перед зйомкою.
3	Зберегти як новий альбом (крок 5)	Створюється альбом, і щойно знятий відеокліп зберігається як перший відеофрагмент цього альбому. У діалоговому вікні підтвердження виберіть [OK]. Новий альбом буде збережено в новий файл.
<b>7</b>	Відтворити знімок із відео (кроки 4 і 5)	Відтворюватиметься щойно записаний відеофрагмент. Інформацію про операції відтворення див. в таблиці нижче.
5 5	Не зберігати як альбом (крок 4) Видалити, не зберіг. в альбом (крок 5)	Щойно знятий відеофрагмент буде видалено без додавання до альбому. У діалоговому вікні підтвердження виберіть [ <b>OK</b> ].

#### Операції, пов'язані з параметром [Відтворити знімок із відео]

Функція	Опис дій під час відтворення
<b>5</b> Вихід	Повернення до попереднього екрана.
<ul> <li>Відтворити</li> </ul>	Натиснувши клавішу <Натиснувши клавішу <відеофрагмент або зупинити його відтворення.
🙌 Перший кадр	Відтворюється перший кадр першого відеофрагмента альбому.
К Перехід назад*	Кожне натискання кнопки < > повертає відтворення відеофрагмента на кілька секунд назад.
<li>II Попередній кадр</li>	Щоразу, коли натискається кнопка <@>, відтворюється попередній кадр. Якщо утримувати кнопку <@> натиснутою, відео перемотуватиметься назад.
II▶ Наступний кадр	Щоразу, коли натискається кнопка <@>>, відео відтворюється покадрово. Якщо утримувати кнопку <@> натиснутою, відео перемотуватиметься вперед.
▶ Перехід вперед*	Кожне натискання кнопки < <i>к)&gt; перемотує відеофрагмент на кілька секунд вперед.</i>
₩ Останній кадр	Відтворюється останній кадр останнього відеофрагмента альбому.
	Позиція відтворення
XX' CC"	Час відтворення (хвилини:секунди)
<b>Ш</b> Гучність	Повертаючи диск < 🖄 >, відрегулюйте гучність вбудованого динаміка (стор. 218).

\* Під час виконання команд [Перехід назад] і [Перехід вперед] інтервал перемотування відповідає кількості секунд, заданій у параметрах функції [Знімок із відео] (прибл. 2, 4 або 8 с).

### Застереження щодо зйомки відеофрагментів

- До альбому можна додавати лише відеофрагменти однакової тривалості (прибл. 2, 4 або 8 с кожний).
- Якщо під час зйомки відеофрагмента виконати одну з наведених нижче дій, для наступних відеофрагментів буде створено альбом.
  - Змінення значення параметра [Розмір відео] (стор. 168).
  - Змінення значення тривалості зйомки в режимі [Знімок із відео] (стор. 170).
  - Змінення значення параметра [Запис звуку] з [Авто] або [Ручна] на [Вимк.] або з [Вимк.] на [Авто] або [Ручна] (стор. 178).
  - Відкривання кришки відсіку карти/акумулятора.
  - Оновлення мікропрограми.
- Послідовність відеофрагментів в альбомі змінити неможливо.
- Відеофрагменти, зняті згодом, неможливо додати до наявного альбому.
- Тривалість зйомки відеофрагмента є приблизною. Точність тривалості зйомки, яка відображається під час відтворення відео, залежить від кадрової частоти.

#### Відтворення альбому

Альбом відтворюється так само, як і звичайне відео (стор. 218).



- Розпочніть відтворення відео.
- Натисніть кнопку < >, щоб відобразити зображення.



### Виберіть альбом.

- У режимі відтворення зображень поодинці піктограма [ 53] вгорі ліворуч на екрані означає «альбом відеофрагментів».
- За допомогою клавіш < ◀> < ►> виберіть альбом відеофрагментів і натисніть < (€)>.



#### Увімкніть відтворення альбому.

 На відображеній панелі відтворення відеозаписів виберіть [▶] (Відтворити) і натисніть <()>.

#### Фонова музика

- Під час відтворення альбомів, звичайних відеозаписів і показів слайдів за допомогою камери можна програвати фонову музику (стор. 174, 219). Щоб відтворити фонову музику, її потрібно спочатку записати на карту пам'яті за допомогою службової програми EOS Utility (програмне забезпечення для камер EOS). Докладніше про копіювання фонової музики див. в інструкції «EOS Utility. Інструкція з експлуатації».
- Музика, записана на карту пам'яті, повинна використовуватися лише для особистих цілей. Не допускайте порушень авторських прав.

### **MENU** Параметри функцій меню

Значення пунктів меню на вкладках ['=1], ['=2] і ['=3] наведено нижче.

#### ['☴1]

		DISP 💷
Експоз. відео	Авто	
Спосіб АФ	FlexiZone	AF¤
АФ з натис.кн.зат	в. під час 🖳	
Р.Кнопка спуску	/Фіксація АЕ	
• Пріоритет світл	их тонів	

#### Експоз. відео

У звичайних умовах установіть значення [Авто]. Установивши значення [Вручну], можна власноруч налаштовувати чутливість ISO, витримку та діафрагму для відеозйомки (стор. 162).

#### Спосіб АФ

Використовуються ті самі способи АФ, які описано на сторінках 148–155. Можна вибирати режими [FlexiZone - Single], [: Реал. час] або [Швидк. режим]. Зверніть увагу, що неперервне фокусування на рухомому об'єкті неможливе.

#### 🔹 АФ з натис.кн.затв. під час 炳

Якщо встановлено значення [Увімк.], АФ буде доступним під час відеозйомки. Однак неперервне автоматичне фокусування буде неможливим. Якщо під час відеозйомки використовується автоматичне фокусування, фокус може на мить порушитись або експозиція може змінитися. Крім того, камера запише звук роботи об'єктива. Якщо для способу АФ вибрано [Швидк. режим], АФ під час відеозйомки працюватиме в режимі [FlexiZone - Single].

■ Налаштування на вкладках меню ['〒1], ['〒2] і ['〒3] доступні лише в режимі <'〒>.

<sup>•</sup> Налаштування параметра [Спосіб АФ] також застосовуються до зйомки View.

#### УП Кнопка затвора/фіксації АЕ

Функції, призначені напівнатиснутому положенню кнопки затвора та кнопці фіксації АЕ, можна змінювати.

• АФ/Фіксація АЕ: Звичайна функція. Натисніть кнопку затвора наполовину, щоб здійснити фокусування. Для фіксації АЕ натисніть кнопку <<del>X</del>>.

#### Фіксація АЕ/АФ: Для фіксації АЕ натисніть кнопку затвора наполовину. Щоб здійснити фокусування, натисніть кнопку < \*>. Це зручно, якщо фокусування та вимірювання потрібно виконувати окремо.

 АФ/Фіксація АФ, без фіксації АЕ: Натисніть кнопку затвора наполовину, щоб здійснити фокусування. Якщо автофокусування виконується натисканням кнопки затвора наполовину, його можна відкласти, утримуючи кнопку <★> натиснутою. Щоб поновити автофокусування, відпустіть кнопку <★>. Фіксація АЕ недоступна.

#### АЕ/АФ, без фіксації АЕ:

Для виміру натисніть кнопку затвора наполовину. Щоб здійснити фокусування, натисніть кнопку < ★>. Фіксація АЕ недоступна.

#### 🔹 '🖳 Пріоритет світлих тонів

Якщо вибрано значення [**Увімк**.], світлі ділянки будуть деталізованішими. Динамічний діапазон розширюється зі стандартного 18%-го сірого до яскравих світлих тонів. Градація між відтінками сірого та світлими областями стає плавнішою. Діапазон доступних значень чутливості ISO становить ISO 200–6400. Параметр Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) автоматично набуде значення [**Вимк**.], яке неможливо змінити.

#### ['☴2]

Розмір відео	1920x1080 🔀
Запис звуку	Авто
Таймер виміру	8 сек.
Показувати сітку	Вимк.
Знімок із відео	Вимк.
Відеосистема	

#### • Розмір відео

Можна встановити розмір відео (розмір зображення та кадрову частоту). Докладнішу інформацію можна знайти на стор. 168.

#### Запис звуку



Звук записується за допомогою вбудованого монофонічного мікрофона. Використання зовнішнього мікрофона неможливе.

Вимірювач рівня

#### Параметри [Запис звуку] і [Рівень запису]

[Авто]	: Рівень запису звуку встановлюється автоматично.
	Керування рівнем запису здійснюватиметься автоматично
	залежно від гучності звуку.
[Ручний]	: Для досвідчених користувачів. Можна вибрати один із 64
	рівнів запису звуку.
	Виберіть пункт [Рівень запису] і натискайте клавіші < 4>
	<>>, дивлячись на вимірювач рівня, щоб налаштувати
	рівень запису звуку. Дивлячись на індикатор утримання
	пікового значення, виконайте налаштування так, щоб
	праворуч від позначки «12» (–12 дБ) іноді з'являвся
	вимірювач рівня для найгучніших звуків. Якщо значення
	буде більшим за «0», звук буде викривлений.
[Вимк.]	Звук не записуватиметься.

#### [Фільтр. шумів]

Якщо встановлено значення [Увімк.], це дає змогу зменшити шум вітру під час зйомки надворі.

Слід пам'ятати, що коли встановлено значення [Увімк.],

зменшуватиметься рівень низьких частот. Отже, якщо вітру немає, установлюйте для цієї функції значення [Вимк.]. Записаний звук буде природнішим, ніж у випадку вибору значення [Увімк.].

16-бітний звук записується з частотою дискретизації 48 кГц.

#### Таймер виміру

Можна змінювати час відображення параметрів експозиції (час фіксації AE).

#### Показувати сітку

Вибір пунктів [Сітка 1 +++ ] або [Сітка 2 ++++] аає змогу відобразити лінії сітки, за допомогою яких можна контролювати нахил камери під час зйомки.

#### Знімок із відео

Є можливість знімати відеофрагменти. Докладнішу інформацію можна знайти на стор. 170.

#### Відеосистема

Виберіть [NTSC] або [PAL] (залежно від відеосистеми телевізора) (стор. 168).

-

Напаштування функцій «Таймер виміру» і «Показувати сітку» впливають також на зйомку Live View. (Налаштування функції «Таймер виміру» доступне лише в режимах творчої зони.)

#### ['☴3]



#### Кор. експозиції

Величину корекції експозиції можна встановити в діапазоні до ±3 ступенів.

 Auto Lighting Optimizer (Авт. оптимізатор освітлення) Можливості налаштування Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) розглянуто на стор. 123. Якщо на вкладці [न, 1] для пункту меню [न, Пріоритет світлих тонів] вибрано значення [Увімк.], значення функції Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) буде автоматично встановлено на [Вимк.]. Це налаштування неможливо змінити.

#### Ручний ББ

На стор. 133 описано, як вибирати зображення для ручного налаштування балансу білого.

#### Стиль зображення

На стор. 95 описаний спосіб налаштування стилю зображення.
## 🌒 Загальні застереження щодо відеозйомки

#### Червона піктограма < 10 > попередження про внутрішню температуру камери

- Червона піктограма < ) > означає, що відеозйомка невдовзі припиниться автоматично. Якщо це станеться, камеру неможливо буде увімкнути, доки її внутрішня температура не зменшиться. Вимкніть живлення камери та дайте їй охолонути.
- Тривала відеозйомка за високої температури призведе до того, що піктограма <3</li>
   з'явиться раніше. Завжди вимикайте камеру, коли не знімаєте.

#### Якість записування та зображення

- Якщо приєднаний об'єктив має Image Stabilizer (Стабілізатор зображення) і перемикач Image Stabilizer (Стабілізатор зображення) (IS) установлено в положення <ON>, Image Stabilizer (Стабілізатор зображення) працюватиме постійно навіть без натискання кнопки затвора наполовину. Робота системи Image Stabilizer (Стабілізатор зображення) потребує енергії акумулятора й тому скорочує чає відеозйомки. Якщо використовується штатив, функція Image Stabilizer (Стабілізатор зображення) не потрібна, отже рекомендується встановити перемикач IS у положення <OFF>.
- Мікрофон, вбудований у камеру, також записує звук роботи камери та механічний звук під час зйомки.
- Якщо під час відеозйомки з автоекспозицією яскравість змінюється, відеозображення в цей момент може на певний час завмирати. У такому разі знімайте з ручною експозицією.
- Якщо в кадрі присутне дуже яскраве джерело світла, то яскрава ділянка в кадрі може стати на РК-дисплеї чорною. Відео записуватиметься майже точно так само, як воно виглядає на РК-дисплеї.
- За слабкого освітлення на зображенні можуть з'явитися шуми та спотворення кольорів. Відео записуватиметься майже точно так само, як воно виглядає на РК-дисплеї.

# 🗣 Загальні застереження щодо відеозйомки

#### Якість записування та зображення

Якщо використовується карта пам'яті з низькою швидкістю запису, протягом відеозйомки праворуч на екрані може з'явитися п'ятирівневий індикатор. Він показуватиме кількість даних, які ще не записано на карту пам'яті (решту простору вбудованого буфера пам'яті). Що повільніша карта пам'яті, то швидше зростатиме вгору позначка індикатора. Коли індикатор заповнюється, відеозйомка припиняється автоматично. Якщо використовується карта з високою швидкістю запису, індикатор або не з'явиться взагалі, або показуватиме низький рівень. Спершу зробіть кілька пробних відеозаписів, щоб з'ясувати, чи достатньою є швидкість запису карти.



Індикатор

#### Відтворення та підключення до телевізора

- Якщо камеру підключено до телевізора за допомогою HDMI-кабелю (стор. 226) і для відеозйомки встановлено значення (1920 x 1080) або (1280 x 720), зняте відео буде відтворюватися на екрані телевізора в зменшеному розмірі. Однак записуватися відео буде в тому розмірі, який було встановлено.
- Якщо приєднати камеру до телевізора (стор. 226) і розпочати зйомку відео, телевізор під час відеозйомки не відтворюватиме звук. Проте звук буде записано правильно.

# Зручні функції

- Вимкнення звукового сигналу (стор. 184)
- Нагадування про карту пам'яті (стор. 184)
- Встановлення часу перегляду зображення (стор. 184)
- Встановлення часу затримки автовимкнення (стор. 185)
- Налаштування яскравості РК-дисплея (стор. 185)
- Створення та вибір папки (стор. 186)
- Способи нумерації файлів (стор. 188)
- Додавання інформації про авторські права (стор. 190)
- Автоповорот вертикальних знімків (стор. 192)
- Перевірка параметрів камери (стор. 193)
- Відновлення параметрів камери за замовчуванням (стор. 194)
- Увімкнення й вимкнення РК-дисплея (стор. 197)
- Змінення кольору екрана параметрів зйомки (стор. 197)
- Налаштування спалаху (стор. 198)
- Додавання даних для усунення пилу (стор. 202)
- Чищення сенсора вручну (стор. 204)

## Зручні функції

#### **МЕЛИ** Вимкнення звукового сигналу

Звуковий сигнал, що звучить після виконання фокусування або під час роботи таймера, можна вимкнути.

Сигнал біп	Увімк. Вимк.

На вкладці [**Ф**1] виберіть [Сигнал біл] і натисніть < ()>. Виберіть [Вимк.] і натисніть < ()>.

#### **МЕЛО** Нагадування про карту пам'яті

Це налаштування забороняє зйомку, якщо в камері відсутня карта пам'яті.

Якість знімка 🛛 🕰
Сигнал біп Увімк.
Спуск затвора без карти
Спуск затвора без карти
Увімк.
Вимк.

На вкладці [Ф1] виберіть [Спуск затвора без карти] і натисніть <(m>. Виберіть [Вимк.] і натисніть <(m)». Якщо карту пам'яті не встановлено, після натискання кнопки затвора у видошукачі відображатиметься повідомлення «Карта пам'яті» і затвор не спрацює.

#### **ШЕТЕ Встановлення часу перегляду зображення**

Ця функція дає змогу встановити час відтворення щойно знятого зображення на РК-дисплеї. Якщо встановлено значення [Вимк.], зображення не відтворюватиметься одразу після зйомки. Якщо встановлено значення [Доки утрим.], зображення відтворюватиметься протягом часу, заданого параметром [¥1: Автовимкнення].

Користування будь-якими засобами керування камерою, наприклад натискання кнопки затвора наполовину, під час перегляду зображення призведе до припинення відтворення знімка.

<b></b>	çı çı çı 🗙 🕅 🖽
	Вимк.
Перегл. знімка	2 сек.
	4 сек.
	▶8 сек.
	Доки утрим.

На вкладці [Ф1] виберіть [Перегл. знімка] і натисніть <()>. Виберіть потрібний варіант і натисніть кнопку <()>.

#### МЕЛО Встановлення часу затримки автовимкнення

З метою економії заряду акумулятора камеру обладнано функцією вимкнення після певного часу в режимі очікування. Ви можете задавати цей час. Після автовимкнення камери її можна знову ввімкнути, наполовину натиснувши кнопку затвора тощо.

Якщо для цього параметра встановлено значення [Вимк.], вимкніть камеру самостійно або натисніть кнопку <DISP>, щоб вимкнути РКдисплей і зберегти заряд акумулятора.

Навіть якщо вибрано [Вимк.], РК-дисплей автоматично вимикається після того, як камера не використовувалася протягом 30 хв. Щоб знову ввімкнути РК-дисплей, натисніть кнопку <DISP>.

- <b>ba ba ba El El 🧭 Cl C 📩</b> 💷	
Автовимкнення	30 сек.
	1 хв.
	2 хв.
	4 хв.
	) 8 хв.
	15 хв.
	Вимк.

На вкладці [**Ý1**] виберіть [Автовимкнення] і натисніть < ()>. Виберіть потрібний варіант і натисніть кнопку < ()>.

#### **МЕЛО** Налаштування яскравості РК-дисплея

Для підвищення зручності перегляду передбачена можливість регулювання яскравості РК-дисплея.



На вкладці [**Ý**2] виберіть [**Яскравість РКЕ**] і натисніть <@>. За допомогою клавіш <**◀**> <**▶**> налаштуйте яскравість на екрані регулювання та натисніть <@>.

Щоб зовнішнє світло не заважало перевіряти експозицію кадру на екрані, установіть для яскравості РК-дисплея значення 4.

#### **МЕЛИ** Створення та вибір папки

Можна вільно створювати та вибирати папку, у якій слід зберігати зняті зображення.

Це не обов'язкова операція, оскільки папка для зберігання знятих зображень створюється автоматично.

#### Створення папки



#### Вибір папки

Найменший номер файлу Кількість зображень у папці



Ім'я папки

Найбільший номер файлу

- У списку папок виберіть потрібну папку та натисніть < ())>.
- Таким чином буде вибрано папку для зберігання відзнятих зображень.
- Подальші відзняті зображення записуватимуться до вибраної папки.



### 🖥 Папки

Ім'я папки починається з трьох цифр (номер папки), за якими йдуть п'ять символів (букв або цифр), наприклад «100CANON». Папка може містити до 9999 зображень (номери файлів від 0001 до 9999). Коли папка заповнюється, автоматично створюється нова з порядковим номером, більшим на один. Окрім того, нова папка створюється автоматично в разі виконання скидання вручну (стор. 189). Можна створювати папки з номерами від 100 до 999.

#### Створення папок за допомогою комп'ютера

У відкритій на екрані папці карти пам'яті створіть папку DCIM. Відкрийте папку DCIM і створіть потрібну кількість папок для збереження та впорядкування зображень. Імена папок повинні мати формат 100АВС D. Перші три цифри відповідають номеру папки в діапазоні від 100 до 999. Остання комбінація з п'яти символів може містити літери від А до Z нижнього й верхнього регістру, цифри та підкреслення « ». Використання пробілу не допускається. Зверніть увагу, що тризначний номер папки не повинен бути однаковим для двох різних папок (наприклад. «100ABC D» і «100W XYZ»), навіть якщо інші п'ять символів цих назв відрізняються.

#### **МЕЛО** Способи нумерації файлів

Файли зображень зберігатимуться в папку в порядку зйомки під номерами від 0001 до 9999. Можна змінити спосіб присвоєння номерів файлів. На комп'ютері номер файлу виглядатиме так: **IMG\_0001.JPG**.

	🧭 💽 💽 🔛 💽
Нумер. файлів	Послідовн.
	Автоскидання
	Скид. вручну

На вкладці [**Ý**1] виберіть [**Нумер. файлів**] і натисніть <@>. Доступні параметри описано нижче. Виберіть потрібний параметр і натисніть кнопку <@>.

 [Послідовн.]: нумерація файлів продовжується навіть після заміни карти пам'яті або створення папки.

Навіть після заміни карти або створення папки зберігається порядкова нумерація файлів до 9999. Це зручно, коли потрібно зберегти зображення з номерами в діапазоні від 0001 до 9999 на кількох картах пам'яті або в кількох папках на комп'ютері.

Якщо змінна карта пам'яті або поточна папка містить створені раніше зображення, нумерація нових зображень може продовжувати нумерацію наявних на карті або в папці зображень. Якщо потрібно використовувати неперервну нумерацію, рекомендується завжди використовувати щойно відформатовану карту пам'яті.



Наступний послідовний номер файлу

Нумерація файлів після створення папки



#### [Автоскидання]: у разі заміни карти пам'яті або створення папки нумерація знову починається з 0001.

Щоразу, коли виконується заміна карти пам'яті або створюється папка, нумерація знятих зображень починається з 0001. Це зручно, коли потрібно впорядкувати зображення за картами пам'яті або папками. Якщо змінна карта пам'яті або поточна папка містить створені раніше зображення, нумерація нових зображень може продовжувати нумерацію наявних на карті або в папці зображень. Якщо потрібно зберегти зображення з нумерацією файлів, що починається з 0001, використовуйте щоразу заново відформатовану карту пам'яті.



Нумерація файлів скидається

Нумерація файлів після створення папки



#### [Скид. вручну]: дає змогу вручну розпочати нову нумерацію з номера 0001 у новій папці.

Коли виконується ручне скидання нумерації, автоматично створюється папка, у якій нумерація збережених зображень починається з 0001. Це зручно, наприклад, для зберігання зображень, знятих учора та сьогодні, у різних папках. Після скидання вручну відновлюється режим неперервної нумерації файлів або автоматичне скидання (запит про підтвердження ручного скидання не з'являється).

Якщо в папці 999 зберігається файл із номером 9999, подальша зйомка неможлива, навіть якщо на карті пам'яті залишається місце. На РК-дисплеї з'явиться повідомлення про необхідність заміни карти пам'яті. Замініть карту пам'яті на нову.

Імена файлів зображень JPEG і RAW починатимуться з «IMG\_». Імена відеофайлів починаються з «MVI\_». Для зображень у форматі JPEG використовується розширення «.JPG», для зображень у форматі RAW — «.CR2», а для відеофайлів — «.MOV».

#### **МЕТО** Додавання даних про авторські права \*

Якщо встановлено дані про авторські права, їх буде додано до зображення як інформацію Exif.

# Мі-Fi/NFC Відключити Функція Wi-Fi Відключити Відображ. логотипа сертифікації Корист. функції (C.Fn) Дані про авторські права Скинути налаштування Мікропрограма вер.1.0.0 Відображ.

Дані про авторські права

Увести інф. про автор, права

Увести ім'я автора

# Виберіть пункт [Дані про авторські права].

 На вкладці [ 43] виберіть пункт [Дані про авторські права] і натисніть < ()>.

# Виберіть параметр, який потрібно налаштувати.

- Виберіть [Увести ім'я автора] або [Увести інф. про автор. права] і натисніть <()>.
- > З'явиться екран введення тексту.
- Щоб переглянути наявні дані про авторські права, виберіть [Показ. дані про авт. пр.].
- Щоб видалити дані про авторські права, виберіть [Видалити дані про автор. права].

#### Введіть текст.

- Дотримуючись «Порядку введення тексту», наведеного на наступній сторінці, введіть дані про авторські права.
- Введіть до 63 букв, цифр і символів.

#### Вийдіть із меню настроювання.

 Ввівши текст, натисніть кнопку <MENU> для виходу.

Увести ім'я автора	
XXXXX. XXXXX	11/63
	00
.@- /:;!?()[]<>0123456789	
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz	
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	
*#,+=\$%&'"{}	_
	TI OK

MENU 5

#### Порядок введення тексту



- Перехід між областями введення Перемикання між полем для тексту та клавіатурою здійснюється кнопкою <(Q)>.
- Переміщення курсора
   Курсор переміщується кнопками
   <>>.

#### Введення тексту

За допомогою клавіш зі стрілками < <> або диска <</>
виберіть потрібний символ на клавіатурі, потім натисніть <</p>

#### • Видалення символів

Щоб видалити один символ, натисніть кнопку < m>.

#### • Завершення введення тексту

Коли текст набрано, для завершення вводу натисніть кнопку <MENU> та поверніться до екрана кроку 2.

#### Скасування введення тексту

Щоб скасувати введений текст, натисніть кнопку <DISP> та поверніться до екрана кроку 2.



#### **МЕЛО** Автоповорот вертикальних знімків



Зображення портретної орієнтації автоматично повертаються у вертикальне положення для відображення на РК-дисплеї камери та екрані комп'ютера. Параметр цієї функції можна змінити.



На вкладці [**Ý**1] виберіть [Автоповорот] і натисніть <@>. Доступні параметри описано нижче. Виберіть потрібний варіант і натисніть кнопку <@>.

- [Для D]: під час відтворення зображення з вертикальною орієнтацією автоматично повертається як на РК-дисплеї камери, так і на екрані комп'ютера.
- [Для ] : зображення з вертикальною орієнтацією автоматично повертається лише на екрані комп'ютера.
- [Вимк.] : автоматичний поворот зображення вертикальної орієнтації не виконується.

#### Запитання й відповіді

 Вертикальне зображення не повертатиметься під час перегляду відразу після зйомки.

Натисніть кнопку < ►>, і зображення буде повернуто під час відтворення.

 Вибрано значення [Для 🗅 🛄], але зображення не повертається під час відтворення.

Автоповорот не працюватиме, якщо під час зйомки для параметра [Автоповорот] встановлено значення [Вимк.]. Якщо під час зйомки зображення вертикальної орієнтації камеру націлено вгору або вниз, функція автоповороту під час відтворення може не працювати. У таких випадках див. розділ «Повертання зображення» на стор. 211.

- На РК-дисплеї камери потрібно повернути зображення, для якого під час зйомки встановлено значення параметра автоповороту [Для ]. Виберіть значення [Для 1], а потім увімкніть відтворення потрібного зображення. Зображення буде повернуто.
- Вертикальне зображення не повертається на екрані комп'ютера.
   Програмне забезпечення, яке використовується, може не підтримувати функцію повороту зображень. Скористайтеся програмним забезпеченням для камер EOS.

#### DISP Перевірка налаштувань камери

Якщо натиснути кнопку <DISP> під час відображення меню, на екрані відобразяться параметри основних функцій камери.



- Коли на екрані відображається меню, для перегляду налаштувань натисніть кнопку <DISP>.
- Щоб повернутися до меню, знову натисніть кнопку <DISP>.

#### Відображення параметрів

Вільне місце	1.90 Гб	— Обсяг вільного місця на карті пам'яті
К. простір	sRGB	— Колірний простір (стор. 137)
Зсув ББ/Брек.	0,0/±0	Корекція балансу білого (стор. 135) /
Зйомка Live View	Увімк. ———	Брекетинг балансу білого (стор. 136)
🗕 🟅 30 сек. 🛛 🤇	🗩 Вимк. 🗕 —	Зйомка в Live View (стор. 139)
•л) Увімк.	🕹 Для 🗖 🖃	<ul> <li>Зменшення ефекту «червоних очей» (стор. 106)</li> </ul>
		Автоповорот дисплея (стор. 192)
<del>%</del> 09/09	9/2017 13:30:00	
	Дата й	час (стор. 41)
л	ітній час (стор. 42)	
Звуковий с	игнал (стор. 184)	
Автоматичн	е вимкнення живленн	я (стор. 185)

#### MENU Відновлення параметрів камери за замовчуванням \*

Можна відновити для параметрів зйомки та налаштувань меню значення за замовчуванням. Ця можливість доступна в режимах творчої зони.

	i 🖸 🔁 🚰 📩 💷	
Wi-Fi/NFC	Відключити	
Функція Wi–Fi		
Відображ. логотипа сертифікації		
Корист. функції (С	.Fn)	
Дані про авторські права		
Скинути налаштування		
Мікропрограма ве	p.1.0.0	

#### Виберіть пункт [Скинути налаштування].

 На вкладці [¥3] виберіть [Скинути налаштування] і натисніть < ()).</li>

#### Скинути налаштування

Скинути всі налаштув. камери Скинути всі кор.функції(C.Fn) Скасувати

# Виберіть [Скинути всі налаштув. камери].

 Виберіть [Скинути всі налаштув. камери] і натисніть <
 <i>камери]



#### Виберіть [ОК].

- Виберіть [OK] і натисніть < <>>.
- Після вибору пункту [Скинути всі налаштув. камери] буде відновлено налаштування камери за замовчуванням, наведені на наступних сторінках.

#### ? Запитання й відповіді

#### Скидання всіх параметрів камери Після виконання описаної вище процедури виберіть [Скинути всі кор.функції (C.Fn)] у меню [Ý3: Скинути налаштування] щоб скинути всі параметри користувацьких функцій (стор. 258).

#### Параметри функцій зйомки

Використання АФ	Покадровий АФ
Вибір точки АФ	Автоматичний вибір
Спрацювання затвора/ таймер	П (Покадрова зйомка)
Режим виміру	<ul> <li>Юцінювальний вимір)</li> </ul>
Чутливість ISO	AUTO (Авто)
Автомат. ISO	Макс.:3200
Корекція експозиції/ брекетинг автоекспозиції	Скасовано
Кор. експозиції спалаху	0 (Нуль)
Користувацькі функції	Без змін

Параметри записування зображень

Якість знімка	<b>4</b> L
Стиль зображ.	Авто
Auto Lighting Optimizer (Авт. оптимізатор освітлення)	Стандарт
Корекція периф. освітлення	Увімкнути / Є дані корекції
К. простір	sRGB
Баланс білого	(пріоритет оточення)
Ручний ББ	Скасовано
Корекція балансу білого	Скасовано
Брекетинг балансу білого	Скасовано
Нумер. файлів	Неперервна
Дані для усунення пилу	Видалено

Автовимкнення	30 c
Сигнал біп	Увімк.
Спуск затвора без карти	Увімк.
Перегл. знімка	2 c
Відображення гістограми	Яскравість
Перех. за доп. 🖄	(на 10 знімків)
Автоповорот	Увімк. 🗖 💻
Яскравість РКЕ	*++++++++
Кнопка вимкнення/ увімкнення РК-дисплея	Кнопка затвора
Дата/час/часовий пояс	Без змін
Мова	Без змін
Колір екрана	1
Довідка функцій	Увімк.
Дані про авторські права	Без змін
Перед. Еуе-Fi	Вимкнути
Wi-Fi/NFC	Вимкнути
Функція Wi-Fi	Без змін
Налаштування «Моє меню»	Без змін
Показувати в Моє меню	Вимкнути

#### Налаштування камери

#### Параметри зйомки в режимі Live View

Зйомка в режимі Live View	Увімк.
Спосіб АФ	FlexiZone - Single
Показувати сітку	Сховати
Формат	3:2
Таймер виміру	8 c

#### Параметри відеозйомки

Режим відеозйомки	Авто
Спосіб АФ	FlexiZone - Single
АФ натисканням кнопки затвора під час відеозйомки	Вимкнути
', Кнопка затвора/ фіксації АЕ	АФ/Фіксація АЕ
'ЯПріоритет світлих тонів	Вимкнути
Розмір відео	1920 x 1080
Запис звуку	Авто
Таймер виміру	8 c
Показувати сітку	Сховати
Знімок із відео	Вимк.
Відеосистема	Без змін
Корекція експозиції	Скасовано
Auto Lighting Optimizer (Авт. оптимізатор освітлення)	Стандарт
Ручний ББ	Скасовано
Стиль зображ.	Авто

Докладніше про параметри Wi-Fi/NFC див. в інструкції з використання функції бездротового зв'язку.

#### **ШЕЛО** Увімкнення й вимкнення РК-дисплея

Можна налаштувати камеру так, щоб відображення параметрів зйомки (стор. 54) не вмикалося й не вимикалося під час натискання кнопки затвора наполовину (або натискання кнопки < ★>).



На вкладці [ 12] виберіть [Кн вим/ув РКЕ] і натисніть <⊚>. Доступні параметри описано нижче. Виберіть потрібний параметр і натисніть кнопку <⊚>.

- [Кноп. спуску]: після натискання кнопки затвора наполовину дисплей буде вимкнуто. Якщо відпустити кнопку затвора, дисплей знову увімкнеться.
- [Спуск/DISP]: після натискання кнопки затвора наполовину дисплей буде вимкнуто. Навіть якщо кнопку затвора відпустити, дисплей залишиться вимкненим. Щоб увімкнути дисплей, натисніть кнопку <DISP>.
- [Не вимик.] : дисплей залишиться увімкнутим, навіть якщо натиснути кнопку затвора наполовину. Щоб вимкнути дисплей, натисніть кнопку

#### **ШЕТО** Змінення кольору екрана параметрів зйомки

Фоновий колір екрана параметрів зйомки можна змінювати.

	515 🚰 🖓	🛃 🔀 💽
Автовимкнен	ня 30 се	eK.
Автоповорот	Для	
Форматувати	карту	
Нумер. файлі	ів Посл	ідовн.
Вибрати папк	у	
Колір екрана	1	
Колір екрана		
Колір екрана		
Колір екрана	P 1/125	F8.0 <sup>639</sup> 200
Колір екрана 1 2	P 1/125	F8.0 <sup>609</sup> 200 <sup>:3</sup> 659-11%
Колір екрана 1 2 3	P 1/125	F8.0 <sup>\$59</sup> 200 <sup>33</sup> 252-115 252 \$40
Колір екрана 1 2 3	P 1/125	F8.0 <sup>609</sup> 200 <sup>13</sup> 629-115 29 62, \$⇒ 20 4L ( 103)
Колір екрана 1 2 3 4	P 1/125	F8.0 <sup>859</sup> 200 <sup>:3</sup> 629-115 29 ≇2, \$., 20 <b>4</b> L ( 103)

На вкладці [**Ý1**] виберіть [Колір екрана] і натисніть <@>. Виберіть потрібний колір екрана та натисніть кнопку <@>.

Після виходу з меню відобразиться екран параметрів зйомки залежно від вибраного кольору.

## MENU Налаштування спалаху \*

Параметри вбудованого спалаху та зовнішнього спалаху Speedlite можна налаштувати в меню камери. Налаштування параметрів функцій зовнішнього спалаху Speedlite за допомогою меню камери можливе, лише якщо підключено спалах Speedlite серії EX, який підтримує цю функцію. Налаштування виконується так само, як і для інших функцій меню.

Якість знімка	<b>1</b> L
Сигнал біп	Увімк.
Спуск затвора без н	карти
Перегл. знімка	2 сек.
Корекція периф. ос	світлення
Червоні очі	Вимк.
Керування спалахо	M

# Виберіть пункт [Керування спалахом].

- На вкладці [Ф1] виберіть пункт [Керування спалахом] і натисніть <).</li>
- З'явиться екран керування спалахом.

[Cı	пал	ax]
-----	-----	-----

	Керування спалахом
l	Спалах Увімк.
	Налашт. функ. вбуд. спалаху
	Налашт. функ. зовн. спалаху
	Налашт. C.Fn. зовн. спалаху
	Стерти всі С.Fn зов.спалаху

- У звичайних умовах установіть значення [Увімк.].
- Якщо для цього параметра встановлено значення [Вимк.], ні вбудований спалах, ні зовнішній спалах Speedlite не працюватимуть. Це корисно, коли потрібна лише лампа підсвічування АФ спалаху.



Навіть якщо для параметра [Спалах] установлено значення [Вимк.], за умов, коли фокусування ускладнене через слабке освітлення, вбудований спалах може створити послідовність імпульсів (див. розділ «Допоміжна лампа АФ», стор. 100).

#### [Налашт. функ. вбуд. спалаху] і [Налашт. функ. зовн. спалаху]

За допомогою меню [Налашт. функ. вбуд. спалаху] і [Налашт. функ. зовн. спалаху] можна налаштовувати функції, указані в таблиці нижче. Перелік функцій меню [Налашт. функ. зовн. спалаху] залежить від моделі спалаху Speedlite.

Налашт. функ. вбуд.	спалаху
	E-TTL II
Синхронізація	За 1 шторкою
Комп.експ.спал.	<sup>-</sup> 21 <sup>0</sup> 12
E-TTL II вимір.	Оцінювальний
	MENU 🗢

- Виберіть [Налашт. функ. вбуд. спалаху] або [Налашт. функ. зовн. спалаху].
- Будуть відображені функції спалаху.
   Тепер можна вибрати та налаштувати підсвічені функції.

#### Функції [Налашт. функ. вбуд. спалаху] і [Налашт. функ. зовн. спалаху]

Функція	[Налашт. функ. вбуд. спалаху]	[Налашт. функ. зовн. спалаху]	Сторінка
Режим спалаху	E-TTL II (фіксовано)	0	200
Синхронізація затвора	0		200
FEB*	-	0	-
Кор. експозиції спалаху	0		117
Вимір E-TTL II	0		200
Трансфокатор*	-	0	-
Функції бездротового зв'язку*	-	0	-

Функції [FEB] (Брекетинг експозиції під час зйомки зі спалахом), [Tpancфокатор] і [Функції бездр.] описуються в інструкції з використання спалаху Speedlite, що підтримує ці функції.

0

Застереження щодо зйомки з бездротовим спалахом за допомогою радіозв'язку

- Режим зйомки з бездротовим спалахом за допомогою радіозв'язку неможливо налаштувати за допомогою камери. Для налаштування функції використовується спалах Speedlite.
- Значення швидкості синхронізації спалаху не повинно перевищувати 1/100.
- Режим високошвидкісної синхронізації не підтримується.
- Використання групи спалахів неможливе.
- Дистанційний спуск за допомогою пристрою-приймача не підтримується.
- Зв'язана зйомка не підтримується.
- Залежно від моделі спалаху Špeedlite, що використовується, деякі функції параметрів [Режим спалаху] і [Трансфокатор] можуть бути недоступними. У такому разі для налаштування функцій використовується спалах Speedlite.

#### Режим спалаху

Якщо використовується зовнішній спалах Speedlite, можна вибрати режим спалаху, який найкраще відповідає умовам зйомки.



- Режим [E-TTL II] стандартний автоматичний режим для спалахів Speedlite серії EX.
- Функція [Ручн. спалах] дає змогу самостійно встановлювати значення потужності спалаху. Це налаштування призначено для досвідчених користувачів.
- Інші режими спалаху описано в інструкції з використання спалаху Speedlite, який підтримує ці функції.

#### Синхронізація затвора

За звичайних обставин установлюйте для цього параметра значення [За 1 шторкою], яке передбачає спрацьовування спалаху одразу після початку експонування.

Якщо встановлено значення [За 2 шторкою], спалах спрацює безпосередньо перед закриттям затвора. Коли цей режим поеднується з тривалою витримкою, на знімку може утворюватися шлейф зі світла на зразок сліду від фар автомобіля вночі, що виглядатиме природніше. У режимі E-TTL II (автоматична експозиція спалаху) спалах спрацьовує двічі поспіль: уперше — під час повного натискання кнопки затвора та вдруге — безпосередньо перед закінченням експонування. Крім того, якщо задано витримку 1/30 с або коротшу, автоматично буде застосовано синхронізацію за 1-ю шторкою.

Якщо приєднано зовнішній спалах Speedlite, можна також вибрати значення [Високошвидк.] ( <sup>4</sup><sub>H</sub>). Докладніше про це див. в інструкції з використання спалаху Speedlite.

#### Кор. експозиції спалаху

Див. розділ «Налаштування корекції експозиції для зйомки зі спалахом» на стор. 117.

#### Вимір E-TTL II

Для звичайних експозицій спалаху встановіть значення [Оцінювальний]. Значення [Середньозв.] — для досвідчених користувачів. Для зйомки із зовнішнім спалахом Speedlite вимірюється середнє значення по всій зоні. Для певних сюжетів може знадобитися корекція експозиції для зйомки зі спалахом.

#### Скинути налаштування спалаху

На екрані меню [Налашт. функ. зовн. спалаху] натисніть кнопку <DISP>, щоб відкрити екран скидання налаштувань спалаху. Після вибору команди [OK] налаштування вбудованого спалаху та зовнішнього спалаху Speedlite буде скинуто.

#### Налаштування користувацьких функцій зовнішнього спалаху Speedlite

Перелік користувацьких функцій пункту меню [Налашт. С. Fn. зовн. спалаху] залежить від моделі спалаху Speedlite.



# Відобразіть користувацьку функцію.

Виберіть [Налашт. С. Fn. зовн. спалаху] і натисніть кнопку < ()>.

Налашт. С.Fn. зовн. спалаху () Автовимкнення О:Увімк. 1:Вимк.

#### Виконайте настроювання користувацької функції.

- Клавішами < ◄> < ►> виберіть номер функції, потім налаштуйте вибрану функцію. Процедура є такою самою, як і настроювання користувацьких функцій камери (стор. 258).
- Щоб скинути всі параметри користувацьких функцій, виберіть [Стерти всі С.Fn зов.спалаху] на кроці 1.

## MENU Додавання даних для усунення пилу \*

Пил, що потрапляє всередину камери, може забруднювати сенсор зображення, через що на знімках з'являються плями. Для їх видалення до зображень можна додати дані для усунення пилу. Дані для усунення пилу використовуються програмою Digital Photo Professional (ПЗ для EOS, стор. 314) для автоматичного видалення слідів пилу.

#### Підготовка

- Підготуйте повністю білий об'єкт, наприклад аркуш білого паперу.
- Установіть для фокусної відстані об'єктива значення 50 мм або більше.
- Переведіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <MF> і встановіть фокус на нескінченність (∞). Якщо шкала відстані до об'єкта відсутня, розташуйте камеру передньою частиною до себе та поверніть кільце фокусування об'єктива за годинниковою стрілкою до кінця.

пилу].

#### Отримання даних для усунення пилу

	i 😜 😜 😜 📩 🕠
Дані для усунення	пилу
Автомат. ISO	Макс.:3200
Лані для усунення	пилу
Addit Addit Jeshiellin	
Отримання дані	их для усунення
пилу за доп. до	даної програми.
Див. інс	трукцію.
	00/00/'00 00.00
Оновлено.	007007 00 00.00
Скасувати	ОК
Дані для усунення	пилу
Поријстю изт	

готові до зйомки

Виберіть [OK].

Виберіть [OK] і натисніть < <i>P
 На екрані відобразяться інструкції.

Виберіть пункт [Дані для усунення

 На вкладці [ 13] виберіть пункт [Дані для усунення пилу] і натисніть < ( ).</li>

## 202

|--|



#### Дані для усунення пилу

# Зробіть знімок повністю білого об'єкта.

- Розташуйте повністю білий об'єкт без візерунків на відстані 20–30 см так, щоб його зображення повністю закривало видошукач, і зробіть знімок.
- Зображення буде знято в режимі АЕ з пріоритетом діафрагми, зі значенням діафрагми f/22.
- Оскільки зображення не буде збережено, дані можна отримати, навіть якщо в камері немає карти пам'яті.
- Коли знімок зроблено, камера починає збирати дані для усунення пилу. Коли дані для усунення пилу буде отримано, з'явиться відповідне повідомлення. Виберіть [OK], щоб повернутися до меню.
- У разі помилки під час отримання даних з'явиться повідомлення про помилку. У цьому разі виконайте процедуру «Підготовка», описану на попередній сторінці, потім виберіть [OK]. Виконайте зйомку повторно.

Після отримання даних для усунення пилу вони додаються до всіх зображень у форматах JPEG і RAW, відзнятих після цього. Перед важливою зйомкою рекомендується повторно отримати дані для усунення пилу.

Докладні відомості щодо використання програми Digital Photo Professional (ПЗ для EOS, стор. 314) для видалення слідів пилу можна знайти в інструкції «Digital Photo Professional. Інструкція з експлуатації».

Дані для усунення пилу мають настільки незначний розмір, що практично не впливають на розмір файлів зображення.



Обов'язково використовуйте суцільно білий об'єкт, наприклад чистий аркуш білого паперу. Якщо об'єкт має певну текстуру або візерунок, неоднорідність може бути розпізнано як наявність пилу, що погіршить якість видалення слідів пилу за допомогою Digital Photo Professional (програмне забезпечення для камер EOS).

## **МЕ№ Чищення сенсора вручну**\*

Якщо на сенсор зображення потрапив пил і на знімках з'явилися плями, сенсор можна очистити самостійно за допомогою доступної в продажу продувної груші. Перед чищенням сенсора від'єднайте об'єктив від камери. Сенсор зображення дуже чутливий. Якщо чищення за допомогою повітродувки виявиться малоефективним, рекомендується звернутися до сервісного центру компанії Canon.

яскравість РКЕ Кн вим/ув РКЕ Дата/час/пояс Мова Очистити вручну Довідка функцій Налаштування GPS	<ul> <li>№ 000 № 000 №</li> <li>№ 000 № 000 №</li> <li>№ 00/09/17 13:30</li> <li>Українська</li> <li>Українська</li> </ul>	1	Виберіть [Очистити вручну]. • На вкладці [¥2] виберіть [Очистити вручну] і натисніть <⊕>.
Очистити вручну Дзеркало г Очистіта Скасувати	іідніметься. сенсор. ОК	2	<ul> <li>Виберіть [OK].</li> <li>Виберіть [OK] і натисніть &lt;⊛&gt;.</li> <li>За мить дзеркало буде заблоковано й відкриється затвор.</li> </ul>
		3	Виконайте чищення сенсора.
		4	Завершіть чищення. • Установіть перемикач живлення в положення <off>.</off>

Ų

Якщо ви використовуєте акумулятор, переконайтесь у тому, що він повністю заряджений.

Як джерело живлення рекомендується використовувати випрямний пристрій DR-E10 (продається окремо) і компактний адаптер живлення CA-PS700 (продається окремо).

- Під час чищення сенсора категорично заборонено виконання наведених нижче дій. У разі вимкнення живлення затвор закриється; це може призвести до пошкодження шторок затвора та сенсора зображення.
  - Переведення перемикача живлення в положення <OFF>.
  - Відкривання кришки відсіку карти/акумулятора.

0

- Поверхня сенсора зображення дуже чутлива. Будьте обережні під час чищення сенсора.
- Використовуйте звичайну повітродувку без щіточки. Щіточка може лишити на сенсорі подряпини.
- Не вставляйте наконечник повітродувки всередину камери далі байонета об'єктива. У разі вимкнення живлення затвор закриється; це може призвести до пошкодження шторок затвора або дзеркала.
- Забороняється чистити сенсор стиснутим повітрям або газом. Тиск повітря може механічно пошкодити сенсор, а газ може намерзнути на ньому й подряпати.
- Якщо акумулятор розрядиться під час чищення сенсора, пролунає звуковий сигнал-попередження. Припиніть чищення сенсора.
- Якщо на сенсорі залишається пляма, яку неможливо видалити за допомогою повітродувки, для його чищення рекомендується звернутися в сервісний центр компанії Canon.





# Відтворення зображень

Цей розділ містить детальніший опис функцій, пов'язаних із переглядом зображень і відео, порівняно з розділом 2 «Основні дії під час зйомки й відтворення зображень». Тут наведено пояснення щодо відтворення та стирання фотографій і відео з камери, а також щодо їх перегляду на телевізорі.

Зображення, створені та збережені за допомогою інших пристроїв

Камера може неправильно відтворювати знімки, створені за допомогою іншої камери, відредаговані на комп'ютері, а також зображення зі зміненими іменами файлів.

# Швидкий пошук зображень

#### Відтворення кількох зображень на одному екрані (індексне відображення)

Швидко знаходьте зображення завдяки індексному режиму відображення, коли на одному екрані відтворюється чотири або дев'ять знімків.



#### Відтворіть потрібне зображення.

 Якщо натиснути кнопку < >, відобразиться останній зроблений знімок.



# Перейдіть до індексного режиму відображення.

- Натисніть кнопку < 🖾 🔍 >.
- Увімкнеться індексний режим відображення 4 знімків. Вибране зображення виділяється оранжевою рамкою.
- Знову натисніть кнопку < З , щоб перейти до режиму відображення 9 знімків.
- Натискаючи кнопку < @,>, можна переключати режими відображення зображень — дев'яти, чотирьох і одного.





#### Виберіть зображення.

- Клавішами переміщення < 
   <p>наведіть оранжеву рамку на потрібне зображення.
- Якщо повернути диск < >, відобразиться зображення на наступному або попередньому екрані.

#### 🖬 Перехід між зображеннями (вибіркове відображення)

У режимі відтворення зображень поодинці можна повернути диск < 2 >, щоб перейти до наступних або попередніх зображень відповідно до вибраного методу переходу.



- Щоб здійснити пошук зображення за датою зйомки, виберіть пункт [Дата].
  - Щоб здійснити пошук зображення за папкою, виберіть пункт [Папка].

- Якщо карта пам'яті містить як відео так і знімки, виберіть лише один варіант для відображення: [Відеозаписи] або [Знімки].
- Якщо жодне зображення не відповідає вибраному значенню [Оцінка], відображення зображень за допомогою диска < 2 > неможливе.

## €./ Збільшене зображення

До знятого зображення на РК-дисплеї можна застосовувати збільшення від 1,5 до 10 разів (прибл.).





Розташування збільшеної області

#### Збільште зображення.

- Натисніть кнопку < <sup>(2)</sup> > під час відтворення зображення.
- > Зображення буде збільшено.
- Якщо утримувати кнопку < (0,>, зображення збільшуватиметься, доки не досягне максимального збільшення.
- Натисніть кнопку < २ २, щоб зменшити ступінь збільшення. Якщо утримувати кнопку, ступінь збільшення буде зменшено до режиму відтворення зображень поодинці.





#### Зсуньте область відображення.

- Збільшену область відображення буде зсунуто в напрямку, позначеному натиснутою клавішею переміщення < • >.
- Щоб вийти з режиму перегляду збільшеного зображення, натисніть кнопку < >, і знову ввімкнеться режим відтворення зображень поодинці.

- У режимі збільшення зображення можна повернути диск < 2 >, щоб переглянути інше зображення в такому ж збільшенні.
  - Зображення неможливо збільшити під час перегляду відразу після зйомки.
  - Відео неможливо збільшити.

-

## 🖻 Повертання зображення

Відображене зображення можна повертати, змінюючи його орієнтацію на потрібну.





# 1/125 8.0 100-0015 SEI KENU D

#### Виберіть [Повернути знімок].

 На вкладці [•1] виберіть пункт [Повернути знімок], а потім натисніть кнопку <</li>

#### Виберіть зображення.

- За допомогою клавіш < <> > виберіть зображення, яке потрібно повернути.
- Можна також вибрати зображення під час індексного відображення (стор. 208).

#### Поверніть зображення.

- З кожним натисканням кнопки <€)> зображення повертатиметься за годинниковою стрілкою, як зазначено нижче. 90° → 270° → 0°.
- Щоб повернути інше зображення, повторіть кроки 2 та 3.
- Для виходу й повернення до меню натисніть кнопку <MENU>.

7

- Якщо встановити для параметра [**Ý1: Автоповорот**] значення [Для Д]
   (стор. 192), перед зйомкою вертикальних знімків повертати зображення, як описано вище, не потрібно.
- Якщо повернуте зображення відображається неповернутим під час відтворення зображень, встановіть для параметра [ 41: Автоповорот] значення [Для 1 ].
- Відео не можна повертати.

## **MENU** Виставлення оцінок



#### Виберіть пункт меню [Оцінка].

 На вкладці [•2] виберіть пункт [Оцінка], а потім натисніть кнопку <
).</li>



#### Виберіть зображення.

- За допомогою клавіш < <> > виберіть фотографію або відео, які потрібно оцінити.
- Натисканням кнопки < २ २ можна вибирати знімок на екрані одночасного відтворення трьох зображень. Щоб повернутися в режим відтворення зображень поодинці, натисніть кнопку < २.</li>



#### Оцініть зображення.

- Натискаючи кнопки < ▲> < ▼>, виберіть оцінку.
- Ведеться підрахунок загальної кількості зображень із кожною оцінкою.
- Щоб оцінити інше зображення, повторіть кроки 2 і 3.
- Щоб повернутися до меню, натисніть кнопку <MENU>.

Загальна кількість зображень із певною оцінкою може складати до 999 одиниць. Якщо зображень із певною оцінкою більше за 999, на екрані відображатиметься [###].

#### Використання функції оцінювання

- За допомогою [E2: Перех. за доп. 2] можна відобразити лише зображення з певною оцінкою.
- За допомогою [E2: Слайд-шоу] можна ввімкнути відтворення лише зображень із певною оцінкою.
- Можна перевірити оцінку кожного файлу на екрані відображення інформації або в наявному переглядачі зображень (тільки для зображень JPEG) — це залежить від операційної системи комп'ютера.

#### 214

## **Q** Швидке керування під час відтворення

Під час відтворення можна натиснути кнопку < (Д) >, щоб налаштувати такі параметри: [От: Захист знімків], [Д]: Повернути знімок], [★: Оцінка], []): Художні фільтри], []]: Змінити розмір (тільки JPEG)] і []]: Перех. за доп. []].

Для відео можна налаштувати лише функції, виділені вище жирним шрифтом.





#### Натисніть кнопку <Q>.

- Під час відтворення зображення натисніть кнопку <Q>.
- З'являться параметри швидкого керування.

# Виберіть функцію та виконайте її настроювання.

- Клавішами <▲> <▼> виберіть функцію.
- Назва та поточні параметри вибраної функції відображаються в нижній частині екрана.
- Натискаючи кнопки < ◀> < ►>, виконайте настроювання.
  - Щоб застосувати художні фільтри та змінити розмір, натисніть <</li>
     і налаштуйте функцію. Детальні відомості про художні фільтри містяться на стор. 236, а про зміну розміру — на стор. 239. Щоб скасувати, натисніть кнопку <MENU>.

#### Вийдіть із меню настроювання.

 Натисніть кнопку <Q>, щоб вийти з меню швидкого керування. Щоб повернути зображення, установіть для параметра [f1: Автоповорот] значення [Для D]. Якщо для параметра [f1: Автоповорот] встановлено значення [Для Д] або [Вимк.], параметр [I] Повернути знімок] буде записаний до зображенняя лід камера не виконуватиме поворот зображення під час відображення.

- Якщо натиснути кнопку <(Q)> в індексному режимі відображення, увімкнеться режим відтворення зображень поодинці та з'являться піктограми швидкого керування. Повторне натискання кнопки <(Q)> спричинить повернення до індексного режиму відображення.
  - Набір функцій для зображень, знятих за допомогою іншої камери, може бути обмеженим.

## 🖳 Перегляд відео

Відтворення відео можливе трьома способами:

#### Відтворення на екрані телевізора



(стор. 226)

Для підключення камери до телевізора потрібний HDMI-кабель (продається окремо). Телевізор також має бути обладнано входом HDMI.

Коли камеру приєднано до телевізора за допомогою HDMI-кабелю, можна відтворювати фотографії та відео на екрані телевізора.

За наявності телевізора, що підтримує високу чіткість, і в разі підключення камери за допомогою HDMI-кабелю з'являється можливість перегляду відеозаписів із вищою якістю зображення за стандартами Full HD (Full High-Definition: 1920 x 1080) і висока чіткість HD (High-Definition: 1280 x 720).

 Камеру не обладнано гніздом аудіо- та відеосигналу. Отже, неможливо підключити камеру до телевізора за допомогою аналогового кабелю аудіо/відео.

 Навіть якщо підключити камеру до пристрою для записування з жорстким диском за допомогою USB-кабелю, відеозаписи та фотографії не можна буде ні відтворювати, ні зберегти.

 Якщо пристрій для відтворення не підтримує файли MOV, відтворити відео буде неможливо.
#### Відтворення на РК-дисплеї камери

Відеозаписи можна відтворювати на РКдисплеї камери. Доступне редагування першого та останнього фрагментів відеозапису, а також відтворення фотографій і відеозаписів, що містяться на карті пам'яті, у режимі автоматичного показу спайдів.

(стор. 218-225)

Відеозображення, відредаговане за допомогою комп'ютера, не можна повторно записати на карту та відтворити за допомогою камери.

#### Відтворення й редагування за допомогою комп'ютера



Для відтворення або редагування відеозаписів використовується попередньо встановлене або універсальне програмне забезпечення, сумісне з методом стискання відеозаписів.

Якщо для відтворення чи редагування відео потрібно використати доступне в продажу програмне забезпечення, переконайтеся, що воно підтримує файли МОV. Докладніше про доступне в продажу програмне забезпечення можна довідатися в його виробника.

# 🖳 Відтворення відео







#### Відтворіть потрібне зображення.

 Натисніть кнопку < >, щоб відобразити зображення.

#### Виберіть потрібне вам відео.

- За допомогою клавіш < ◀> < ►> виберіть відео.
- У режимі відтворення зображень поодинці відео позначаються піктограмою < 🛣 SEI> у верхньому лівому куті екрана. Позначка відеофрагментів має вигляд [<sup>20</sup> SEI].
- В індексному режимі відображення відео позначається перфорацією з лівого боку мініатюри зображення. Оскільки за індексного відображення відтворення відео неможливе, натисніть <@>, щоб перейти в режим відтворення зображень поодинці.

# У режимі відтворення зображень поодинці натисніть <आ>.

 У нижній частині екрана з'явиться панель відтворення відеозаписів.

#### Розпочніть відтворення відео.

- Виберіть [▶] (Відтворити) і натисніть
   <€).</li>
- Почнеться відтворення відео.
- Натисканням кнопки < (ET) > можна призупинити відтворення відео.
- За допомогою диска < >> можна регулювати гучність вбудованого динаміка навіть під час відтворення відео.
- Докладніший опис процедури відтворення наводиться на наступній сторінці.



Динамік



#### Панель відтворення відеозаписів

Операція	Опис дій під час відтворення		
<b>5</b> Вихід	Повернення до режиму відтворення зображень поодинці.		
Відтворити	Натисканням кнопки < <i>кожна починати та зупиняти відтворення відео.</i>		
I► Повільне відтвор.	Швидкість повільного відтворення регулюється клавішами <◀> <►>. Швидкість повільного відтворення відображається в правому верхньому куті екрана.		
Ін Перший кадр	Показ першого кадру відео.		
<b>∢</b> II Попередній кадр	Щоразу, коли натискається кнопка <>, відтворюється попередній кадр. Якщо утримувати кнопку <ഈ> натиснутою, відео перемотуватиметься назад.		
II▶ Наступний кадр	Щоразу, коли натискається кнопка <@>, відео відтворюється покадрово. Якщо утримувати кнопку <@> натиснутою, відео перемотуватиметься вперед.		
Н Останній кадр	Показ останнього кадру відео.		
<b>% Редагувати</b>	Відображення екрана редагування (стор. 220).		
Л Фонова музика*	Відтворення відео разом із вибраною фоновою музикою (стор. 225).		
	Позиція відтворення		
xx' cc"	Час відтворення (хвилини:секунди)		
<b>М</b> Гучність	Повертаючи диск < 2 >, відрегулюйте гучність вбудованого динаміка (стор. 218).		

\* Якщо ввімкнути фонову музику, звук відео не відтворюватиметься.



-

Відтворення відео, знятого іншою камерою, неможливе.

- Час неперервного відтворення з повністю зарядженим акумулятором LP-E10 при кімнатній температурі (23 °C) становитиме: прибл. 2 год 20 хв
- Під час відтворення зображень поодинці можна змінити формат відображення (стор. 233), натиснувши кнопку <DISP>.
- Якщо для відтворення відео камеру підключено до телевізора (стор. 226), настроюйте гучність звуку на телевізорі. (повертання диска < >> не змінить рівень гучності).

# У Редагування першої та останньої сцен відео

Можна вирізати перший і останній фрагменти відеозапису з кроком приблизно 1 с.



# На екрані відтворення відео виберіть піктограму [※].

Відобразиться екран редагування.

#### Укажіть частини, які потрібно вирізати.

- Виберіть [¼]] (Обрізати початок) або
   [¼] (Обрізати кінець), а потім натисніть кнопку <</li>
- Натисніть кнопки < ◀> < ►>, щоб побачити попередні або наступні кадри. Утримуйте кнопку натиснутою для швидкого перемотування кадрів вперед або назад.
- Натисніть <@> для видалення частини відео. Залишиться виділений білим фрагмент у верхній частині екрана.



#### Перевірте відредаговане відео.

- Виберіть [▶] і натисніть < ()> для відтворення відредагованого відео.
- Щоб продовжити редагування, поверніться на крок 2.
- Щоб скасувати редагування, виберіть піктограму [♪], а потім натисніть кнопку <€)>. Виберіть [OK] у запиті про підтвердження й натисніть <€)>.



#### Збережіть відредаговане відео.

- Виберіть [P] і натисніть <@>.
- З'явиться екран збереження.
- Щоб зберегти як нове відео, виберіть пункт [Новий файл]. Якщо потрібно зберегти файл і перезаписати оригінальне відео, виберіть пункт [Перезаписати]. потім натисніть <(=>).
- У діалоговому вікні підтвердження виберіть [OK] і натисніть <@>, щоб зберегти відредаговане відео й повернутися до екрана відтворення відео.

0

 Оскільки редагування відбувається з кроком в 1 секунду (відрізок позначений [%] у верхній частині вкрана), відрізок, що насправді редагується, може не збігатися з вибраним вами відрізком.

- Якщо на карті пам'яті недостатньо місця, варіант [Новий файл] буде недоступним.
- За низького рівня заряду акумулятора функція редагування відео недоступна. Використовуйте повністю заряджений акумулятор.
- Відеозаписи, створені за допомогою іншої камери, недоступні для редагування на цій камері.

#### **MENU** Показ слайдів (автоматичне відтворення)

Зображення, записані на карті пам'яті, можна відтворити в режимі автоматичного показу слайдів.



Кількість зображень для відтворення



#### Виберіть пункт [Слайд-шоу].

 На вкладці [•2] виберіть пункт [Слайдшоу], потім натисніть кнопку <
).</li>

#### Виберіть зображення для відтворення.

 За допомогою кнопок < ▲> < ▼> виберіть потрібний параметр і натисніть < ()>.

#### Усі зображення/Відеозаписи/Знімки

 За допомогою кнопок <▲> <▼> виберіть одну з функцій: [□Усі зображення]
 ['Ѭ Відео] [Ѽ Знімки]. Потім натисніть<<()).</li>

#### Дата/папка/оцінка

- За допомогою кнопок < ▲> < ▼> виберіть одну з функцій: [ШДата] [ШПапка] [★Оцінка].
- Коли виділено елемент < DISP ↓ >, натисніть кнопку < DISP >.
- За допомогою кнопок <▲> <▼> виберіть параметр і натисніть <()>.

[Дата]
--------

#### [Папка]

[Оцінка]



Елемент	Опис дій під час відтворення			
🖵 Усі знімки	Буде відтворено всі фотографії та відео, що містяться на карті пам'яті.			
⊞Дата	Буде відтворено фотографії та відео, зняті у вибрану дату.			
Папка	Буде відтворено фотографії та відео у вибраній папці.			
'  Відеозаписи	Буде відтворено тільки відео, що містяться на карті пам'яті.			
Энімки	Буде відтворено тільки фотографії, що містяться на карті пам'яті.			
★ Оцінка	Буде відтворено тільки фотографії та відео з вибраною оцінкою.			



#### Задайте значення параметра [Налаштування] на власний розсуд.

- Клавішами < ▲> < ▼> виберіть [Налаштування], потім натисніть <@>.
- Встановіть налаштування для фотографій: [Відображення часу], [Повторення] (повторне відтворення), [Ефект переходу] (ефект під час зміни зображень) і [Фонова музика].
- Процедуру вибору фонової музики див. на стор. 225.
- Вибравши налаштування, натисніть кнопку <MENU>.

Слайд-шоу Відображення часу ▶1 сек. 2 сек. 3 сек. 5 сек. 10 сек. 20 сек. МІЕЛІО ⇒

[Відображення часу]

[Повторення]

Слайд-шоу	
Повторення	Увімк.
	Вимк.
	MENU 🕤

Слайд-шоу			
	Вимкнути		
	Висунення 1		
Ефект переходу	Висунення 2		
	Згасання 1		
	Згасання 2		
	Згасання З		
	MENU 🕤		

[Ефект переходу]

[Фонова музика]





#### Розпочніть показ слайдів.

- За допомогою кнопок < ▲ >< ▼ > виберіть [Почати], потім натисніть < (क) >.
- Після відображення повідомлення [Завантаження знімка...] розпочнеться показ слайдів.

#### Вийдіть із режиму показу слайдів.

Щоб вийти з режиму слайд-шоу та повернутися до екрана налаштування, натисніть кнопку <MENU>.

```
Щоб призупинити показ слайдів, натисніть кнопку <</p>. Під час паузи ліворуч
вгорі на зображенні відображатиметься піктограма [II]. Знову натисніть кнопку
<</p>, щоб відновити показ слайдів.
```

- Щоб змінити формат відображення фотографій (стор. 83) під час автоматичного відтворення, натисніть кнопку <DISP>.
- Під час відтворення відео диском < 2 > можна регулювати гучність звуку.
- Під час автоматичного відтворення або паузи можна натиснути клавіші
   <>>, щоб переглянути інше зображення.
- Під час автоматичного відтворення функція автоматичного вимкнення не працює.
- Тривалість відтворення може змінюватися залежно від зображення.
- Відомості про показ слайдів на екрані телевізора див. на стор. 226.

#### Вибір фонової музики

Якщо фонову музику записати на карту пам'яті за допомогою EOS Utility (програмне забезпечення для камер EOS), можна буде показувати слайди, водночас відтворюючи фонову музику.

<b>ЛВибр./відтв. фонову музику</b>			
Фонова музика Увімк.			
ANGELS			
BELOVED			
GO SPORTS			
MEMORIES			
🖬 Видалити			
SET 🗸 DISP 🕨 📶 🛆 MENU 🕁			

#### Виберіть [Фонова музика].

- Установіть для параметра [Фонова музика] значення [Увімк.] і натисніть <()>.
- Якщо на карті пам'яті відсутня фонова музика, до кроку 2 перейти не можна.



#### Виберіть фонову музику.

Клавішами < ▲> < ▼> виберіть потрібну фонову музику та натисніть <@>. Можна також вибрати кілька треків фонової музики.

#### Прослухайте фонову музику.

- Щоб прослухати зразок фонової музики, натисніть кнопку <DISP>.
- Натисніть клавіші < ▲> < ▼>, щоб відтворити інший трек фонової музики. Щоб зупинити відтворення фонової музики, знову натисніть кнопку <DISP>.
- Повертаючи диск < 20 >, настройте гучність звуку.
- Щоб видалити трек фонової музики, клавішами <▲> <▼> виберіть трек, потім натисніть кнопку < m
  >.



#### Перегляд зображень на екрані телевізора

На екрані телевізора можна відтворювати фотографії та відео. Для підключення камери до телевізора потрібний HDMI-кабель (продається окремо). Телевізор також має бути обладнано входом HDMI.

0

Якщо для параметра [¥3: Wi-Fi/NFC] установлено значення [Увімк.], камеру не можна підключити до телевізора. Установіть для параметра [Wi-Fi/NFC] значення [Відключити], а потім повторно підключіть камеру до телевізора за допомогою HDMI-кабелю.



#### Підключіть до камери HDMI-кабель.

 Спрямувавши штепсель логотипом
 **A HDMI MINI>** до передньої частини камери, вставте його в гніздо
 **A HDMI OUT**>.



#### Підключіть HDMI-кабель до телевізора.

- Підключіть HDMI-кабель до порту HDMI IN телевізора.
- Увімкніть телевізор і перемкніть відеовхід на порт підключення.
- Установіть перемикач живлення камери в положення <ON>.



#### Натисніть кнопку < >>.

- На екрані телевізора з'явиться зображення. (На РК-дисплеї камери не відображатиметься нічого.)
- Зображення автоматично відображатимуться в оптимальній для телевізора роздільній здатності.
- Кнопкою < DISP > можна змінювати формат відображення.
- Докладніше про відтворення відеозаписів див. на стор. 218.

 Налаштуйте гучність звуку відео на телевізорі. Гучність звуку не можна налаштувати з камери.

- Перш ніж підключати кабель до камери й телевізора або від'єднувати його, вимкніть камеру та телевізор.
- Залежно від телевізора частину відображуваного зображення може бути обрізано.
- Підключати будь-які інші пристрої в роз'єм <HDMI OUT > камери заборонено. Це може призвести до несправності.
- Деякі телевізори можуть не підтримують функцію відтворення знятих зображень.

#### Захист зображень

Можна встановити захист для зображень, щоб попередити їх випадкове стирання.

#### **МЕЛИ** Захист окремого зображення

#### nspi Захист знімків Повернути знімок Стерти знімки Команда друку Настроюв, фотокниги Художні фільтри Змінити розмір

#### Виберіть [Захист знімків].

- На вкладці [ 1] виберіть [Захист знімків] і натисніть < ( >.
- З'явиться екран параметрів захисту.

#### о-Захист знімків

Вибір знімків Усі знімки в папці Зняти зах-т з усіх знимк./папці Усі знімки на карті

Зняти зах-т з усіх знимк./карт.

#### MENU 🕤

Піктограма захисту зображення



## Виберіть пункт [Вибір знімків].

- Виберіть пункт [Вибір знімків] і натисніть < ())>.
- З'явиться зображення.

#### Установіть захист.

- За допомогою клавіш < ◀> <►> виберіть зображення, для якого потрібно встановити захист. потім натисніть < (eii)>.
- Захищені зображення позначаються піктограмою < > у верхній частині екрана.
- Щоб скасувати захист зображення, знову натисніть кнопку < ()>. Піктограма < -> зникне.
- Щоб захистити ще одне зображення, повторіть крок 3.
- Щоб повернутися до меню, натисніть кнопку <MENU>.

#### **ШЕТИ** Захист усіх зображень у папці або на карті пам'яті

Можна встановити захист для всіх зображень у папці або на карті пам'яті за один раз.

ФтЗахист знімків
Вибір знімків
Усі знімки в папці
Зняти зах-т з усіх знимк./папці
Усі знімки на карті
Зняти зах-т з усіх знимк./карт.
MENU S

Якщо вибрати параметр [Усі знімки в папці] або [Усі знімки на карті] в меню [№1: Захист знімків], усі зображення в папці або на карті пам'яті буде захищено. Щоб скасувати захист зображень, виберіть [Зняти зах-т з усіх знімк./папці] або [Зняти зах-т з усіх знімк./карт.].

Якщо відформатувати карту (стор. 52), захищені зображення також буде стерто.

• Можна встановити захист і для відео.

- Якщо зображення захищене, його не можна видалити за допомогою функції стирання. Щоб видалити захищене зображення, потрібно спершу скасувати захист.
- Якщо видаляються всі зображення (стор. 231), залишаться лише захищені. Це зручно, якщо потрібно видалити всі непотрібні зображення одночасно.

# 🗑 Стирання зображень

Непотрібні зображення можна видаляти по одному або всі разом. Захищені зображення (стор. 228) видалено не буде.

Видалені зображення неможливо відновити. Перш ніж видалити зображення, переконайтеся, що воно вам не потрібне. Захистіть важливі зображення від випадкового видалення. Якщо стерти зображення IZMI+L, буде видалено обидва файли (RAW та JPEG).

#### Видалення окремого зображення



Відкрийте на екрані зображення, яке потрібно стерти.

Натисніть кнопку < 🗑 >.

З'явиться меню видалення.



#### Видаліть зображення.

Виберіть команду [Стерти] і натисніть <@>. Відображене на екрані зображення буде видалено.

#### ШЕТШ Позначення зображень прапорцем [√] для видалення за один раз

Позначивши кілька зображень прапорцем [√], можна видалити їх за один раз.

Захист знімків
Повернути знімок
Стерти знімки
Команда друку
Настроюв. фотокниги
Художні фільтри
Змінити позміп

#### Виберіть пункт [Стерти знімки].

На вкладці [▶1] виберіть [Стерти знімки], а потім натисніть кнопку <⊛>.





莭Стерти знімки			
Стерти виб	рані знімки		
стерти виорант знімки			
Скасувати	OK		
5.125, 24.11			

# Виберіть пункт [Вибрати та стерти знімки].

- Виберіть пункт [Вибрати та стерти знімки] і натисніть < ().</li>
- > З'явиться зображення.

# Виберіть зображення, які потрібно видалити.

- За допомогою клавіш <◄> <►> виберіть зображення, яке потрібно стерти, а потім натисніть <▲> <▼>.
- У лівому верхньому куті екрана з'явиться позначка [√].
- Щоб вибрати інше зображення для видалення, повторіть крок 3.

#### Видаліть зображення.

- Натисніть кнопку < m
  >.
- Виберіть [OK] і натисніть < (т)>.
- Вибрані зображення буде стерто.

#### **МЕХО** Видалення всіх зображень у папці або на карті пам'яті

Можна видалити всі зображення, що містяться в папці або на карті, за один раз. Якщо для параметра [**1**: Стерти знімки] встановити значення [Усі знімки в папці] або [Усі знімки на карті], буде видалено всі зображення в папці або на карті пам'яті.

# DISP Відображення параметрів зйомки

#### Приклад знімка, створеного в одному з режимів творчої зони



- \* Для зображень 🕬 + 🛯 L відображується розмір файлу 🕬.
- Якщо до зображення застосовано художній фільтр або функцію змінення розміру, піктограма < (200) +> зміниться на < (2)>.
- \* Зображення, зроблені зі спалахом, але без корекції експозиції для зйомки зі спалахом, позначаються піктограмою < >> Зображення, зроблені з корекцією експозиції для зйомки зі спалахом, позначаються піктограмою < >> .

- Якщо знімок зроблено за допомогою іншої камери, певні параметри зйомки можуть не відображатися.
  - Відтворення зображень, знятих цією камерою, може бути неможливе на інших камерах.

Приклад знімка, створеного в одному з режимів основної зони



\* Для знімків, створених в одному з режимів основної зони, відображувана інформація буде різною залежно від режиму зйомки.

#### Зразок відображення інформації про відео



- У разі ручного настроювання експозиції відображатиметься витримка, діафрагма та чутливість ISO (якщо налаштовується вручну).
- \* Відеофрагменти будуть позначені піктограмою < 2

#### Попередження про надмірну експозицію

Під час відображення інформації про зйомку переекспоновані зони блимають. Щоб зображення в переекспонованих зонах було чіткішим, установіть для корекції експозиції негативне значення та повторіть зйомку.

#### • Гістограма

Гістограма яскравості показує розподіл рівня експозиції та загальну яскравість. Гістограма RGB призначена для перевірки насиченості кольору та градації відтінків. Екран можна перемикати за допомогою параметра [**D**]**2:** Гістограма].

#### Гістограма [Яскравість]

Ця гістограма — це графік, на якому показано розподіл рівня яскравості зображення. На горизонтальній осі позначається рівень яскравості (темніше ліворуч і яскравіше праворуч), а на вертикальній — кількість пікселів для кожного рівня яскравості. Що більше пікселів у лівій частині, то темніше зображення. Що більше пікселів у правій частині, то зображення яскравіше. Якщо пікселів надто багато ліворуч, буде втрачено деталізацію в затінених областях. Якщо пікселів надто багато праворуч, буде втрачено деталізацію в яскравих областях. Градацію відтінків на середній ділянці буде відтворено. Переглядаючи зображення та його гістограму яскравості, можна побачити відхилення рівня експозиції та загальну градацію відтінків. Зразки гістограми





Звичайна яскравість



Яскраве зображення

#### Гістограма [RGB]

Ця гістограма — графік, на якому показано розподіл рівня яскравості кожного основного кольору на зображенні (RGB: червоного, зеленого й синього). На горизонтальній осі позначається рівень яскравості кольору (темніше ліворуч і яскравіше праворуч), а на вертикальній — кількість пікселів для рівня яскрависті кожного кольору. Що більше пікселів у лівій частині, то темніший і менш виразний колір. Що більше пікселів у правій частині, то темніший і менш виразний колір. Що більше пікселів у правій частині, то колір яскравіший і насиченіший. Якщо пікселів надто багато ліворуч, буде недостатью відповідної колірної інформації. Якщо пікселів надто багато праворуч, колір буде надто насиченим, а деталізацію буде втрачено. Гістограма RGB дає змогу оцінити насиченість кольору, горадацію відтінків, а також відхилення балансу білого.

# Подальша обробка зображень

Зробивши знімок, можна застосувати до нього художній фільтр або змінити розмір зображення у форматі JPEG (зменшити кількість пікселів).

 За допомогою цієї камери не завжди можливо обробити зображення, зняті іншою камерою.

 Описану в цьому розділі подальшу обробку знімків неможливо виконати, якщо камеру підключено до комп'ютера за допомогою інтерфейсного кабелю.

# Застосування художніх фільтрів

До зображення можна застосувати наведені нижче художні фільтри й зберегти отримане зображення як нове: зернисте чорно-біле зображення, м'який фокус, ефект «Риб'яче око», ефект іграшкової камери й ефект мініатюри.

#### 

- Захист знімків Повернути знімок
- Стерти знімки
- Команда друку
- Настроюв. фотокниги
- Художні фільтри





#### Виберіть [Художні фільтри].

- На вкладці [•1] виберіть [Художні фільтри], а потім натисніть < ).
- З'явиться зображення.

#### Виберіть зображення.

- Виберіть зображення, до якого потрібно застосувати фільтр.
- Натисканням кнопки < < < > можна перейти в індексний режим відображення та вибрати зображення.





#### Виберіть фільтр.

- Після натискання < (m) > відобразяться типи художніх фільтрів (стор. 238).
- За допомогою клавіш < ◀> <►> виберіть фільтр і натисніть < (हт)>.
- Зображення буде відображено із застосуванням ефектів відповідного фільтра.

#### Налаштуйте ефект фільтра.

- За допомогою клавіш <◄> <►> відкоригуйте ефект фільтра, а потім натисніть <ᢎ)>.
- Щоб створити ефект мініатюри, за допомогою кнопок <▲> і < ▼> перемістіть білу рамку на область зображення, яка має виглядати чіткою, і натисніть <()>.



#### Збережіть зображення.

- Натисніть [OK], щоб зберегти зображення.
- Перевірте папку призначення та номер файлу зображення, а потім натисніть [OK].
- Щоб застосувати фільтр до іншого зображення, повторіть кроки з 2 по 5.
- Щоб повернутися до меню, натисніть кнопку <MENU>.

 Під час зйомки зображень КАШ+ 4 L або КАШ ефект фільтра буде застосовано до зображення КАШ, і це зображення буде збережено у форматі JPEG.

- Якщо для зображення (XXX) установлено певний формат і застосовано ефект фільтра, воно буде збережено у встановленому форматі.
- Дані для усунення пилу (стор. 202) не додаватимуться до зображень з ефектом «Риб'яче око».

#### Характеристики художніх фільтрів

#### В Зернисте ч/б зображення

Створюється зернисте чорно-біле зображення. Вигляд чорно-білого ефекту можна змінювати регулюванням контрастності.

#### М'який фокус

Додає зображенню м'якості. Ступінь м'якості можна змінювати, налаштовуючи розмиття.

#### Брект «Риб'яче око»

Додає ефект зйомки об'єктивом типу «риб'яче око». Зображення матиме циліндричне спотворення.

Викривлений простір навколо краю зображення змінюється залежно від установленого ступеня ефекту фільтра. Крім того, оскільки цей ефект фільтра збільшує центр зображення, візуально роздільна здатність може зменшуватися залежно від кількості пікселів записаного зображення. Налаштуйте ефект фільтра на кроці 4, переглядаючи отримане зображення.

#### Б Ефект іграшкової камери

Фотографії прикрашаються віньєтуванням і набувають особливих відтінків, властивих знімкам, зробленим іграшковою камерою. Кольорові відтінки, які переважають на знімку, можна змінювати, регулюючи колірний тон.

#### 🔹 🎍 Ефект мініатюри

Створюється ефект діорами. Можна вибирати ділянки, які виглядатимуть різкими на знімку. Якщо на кроці 4 на стор. 236 натиснути кнопку <DISP>, можна переходити між вертикальною та горизонтальною орієнтаціями білої рамки.

#### Змінення розміру зображень у форматі JPEG

Можна змінити розмір зображення у форматі JPEG, зменшивши кількість пікселів, і зберегти це зображення як нове. Змінення розміру можливе лише для зображень у форматі JPEG L/M/S1/S2. Розмір зображень JPEG S3 і RAW неможливо змінити.

Захист знімків
Повернути знімок
Стерти знімки
Команда друку
Настроюв. фотокниги
Художні фільтри
Змінити розмір

# 

#### Виберіть [Змінити розмір].

- На вкладці [▶1] виберіть [Змінити розмір], а потім натисніть <आ>.
- > З'явиться зображення.

#### Виберіть зображення.

- Виберіть зображення, розмір якого потрібно змінити.
- Натисканням кнопки < < < > можна перейти в індексний режим відображення та вибрати зображення.



Можливі розміри



# Виберіть потрібний розмір зображення.

- Натисніть < ()> для відображення варіантів розміру зображення.
- За допомогою клавіш <◄> <►> виберіть потрібний розмір зображення та натисніть кнопку <()>.

#### Збережіть зображення.

- Натисніть [OK], щоб зберегти зображення зі зміненим розміром.
- Перевірте папку призначення та номер файлу зображення, а потім натисніть [OK].
- Щоб змінити розмір іншого зображення, повторіть кроки 2–4.
- Щоб повернутися до меню, натисніть кнопку < MENU>.

#### Можливості змінення розміру залежно від вихідного розміру зображення

Вихідний розмір	Доступні налаштування змінення розміру			
зображення	М	S1	S2	<b>S</b> 3
L	0	0	0	0
М		0	0	0
S1			0	0
S2				0
<b>S</b> 3				

#### Розміри зображення

Розміри зображення, указані в кроці З на попередній сторінці, наприклад [\*\*\*М \*\*\*\*х\*\*\*], мають формат 3:2. У наведеній нижче таблиці вказано розміри зображень відповідно до формату.

Якість	Формат і кількість пікселів (прибл.)			
зображен- ня	3:2	4:3	16:9	1:1
М	3984 x 2656	3552 x 2664	3984 x 2240*	2656 x 2656
	(10,6 мегапікселя)	(9,5 мегапікселя)	(8,9 мегапікселя)	(7,1 мегапікселя)
SI	2976 x 1984	2656 x 1992	2976 х 1680*	1984 x 1984
	(5,9 мегапікселя)	(5,3 мегапікселя)	(5,0 мегапікселя)	(3,9 мегапікселя)
S2	1920 x 1280	1696 x 1280*	1920 x 1080	1280 x 1280
	(2,5 мегапікселя)	(2,2 мегапікселя)	(2,1 мегапікселя)	(1,6 мегапікселя)
<b>S</b> 3	720 x 480	640 x 480	720 x 408*	480 x 480
	(350 000 пікселів)	(310 000 пікселів)	(290 000 пікселів)	(230 000 пікселів)

🜔 💿 Фактичний формат зображень із розміром, позначеним зірочкою, відрізнятиметься від указаного.

Залежно від умов змінення розміру зображення може бути трохи обрізане.

# Друк зображень

#### **Друк** (стор. 242)

Ви можете підключити камеру безпосередньо до принтера та друкувати знімки, що зберігаються на карті пам'яті. Камера підтримує стандарт прямого друку « / PictBridge». Крім того, можна передавати зображення на принтер із підтримкою технології PictBridge (бездротова локальна мережа) через бездротову локальну мережу та друкувати їх. Докладніше про це див. в Інструкції з використання функції бездротового зв'язку.

Цифровий формат керування друком (DPOF) (стор. 251) DPOF (цифровий формат керування друком) дає змогу друкувати записані на карту зображення згідно з вашими інструкціями, наприклад щодо вибору зображення, кількості копій, яку слід надрукувати, тощо. Ви можете надрукувати кілька знімків за один раз або передати команду друку до пристрою друку фотографій.

 Вибір зображень для фотокниги (стор. 255)
 Ви можете вибрати зображення на карті пам'яті для друку у фотокнизі.

# Підготовка до друку

Процесом прямого друку можна цілком керувати з камери, якщо дивитися на екран настроювання на її РК-дисплеї.

#### Підключення камери до принтера



Установіть перемикач живлення камери в положення <OFF>.



# \*

#### Налаштуйте принтер.

 Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з використання принтера.

#### Підключіть камеру до принтера.

- Підключайте за допомогою інтерфейсного кабелю (продається окремо).
- Докладніше про підключення до принтера див. в інструкції з використання принтера.

Увімкніть принтер.



# Установіть перемикач живлення камери в положення <ON>.

 Деякі принтери можуть відреагувати, відтворивши звуковий сигнал.



#### Відтворіть потрібне зображення.

- Натисніть кнопку < >.
- Зображення з'явиться на екрані, а вгорі ліворуч відобразиться піктограма < ( >. Це означає, що камеру підключено до принтера.



-

- Перш ніж скористатися принтером, переконайтеся в наявності в нього порту з'єднання PictBridge.
- Друк відео неможливий.
- Камеру не можна використовувати з принтерами, що підтримують лише стандарт СР Direct або Bubble Jet Direct.
- Якщо у кроці 5 лунає тривалий тональний сигнал, це означає несправність принтера. Усуньте проблему, зазначену в повідомленні про помилку (стор. 250).
- Якщо для параметра [¥3: Wi-Fi/NFC] установлено значення [Включити], камеру неможливо підключити до принтера. Установіть для параметра [Wi-Fi/ NFC] значення [Відключити], а потім повторно підключіть камеру до принтера за допомогою інтерфейсного кабелю.
- Ви можете також друкувати зображення RAW, які зроблено за допомогою цієї камери.
  - Якщо ви використовуєте акумулятор для живлення камери, переконайтеся, що він повністю заряджений.
  - Перш ніж від'єднати кабель, вимкніть камеру та принтер. Витягуючи кабель із роз'єму, тримайте його за штекер (не за шнур).
  - Для прямого друку рекомендується використовувати випрямний пристрій DR-E10 (продається окремо) і компактний адаптер живлення CA-PS700 (продається окремо).

# 🔏 Друк

#### Зображення на екрані та параметри налаштування залежать від

**принтера.** Деякі параметри можуть бути недоступні. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з використання принтера.



#### Виберіть зображення для друку.

- Переконайтеся в наявності піктограми
   у верхньому лівому куті РКдисплея.
- За допомогою клавіш < <>> виберіть зображення, яке потрібно надрукувати.

#### Натисніть < का >.

З'явиться екран параметрів друку.

Екран	параметрів	друку

N.	<ul> <li>Вимк.</li> <li>Вимк.</li> <li>Вимк.</li> <li>1 колій</li> <li>Вирізання.</li> </ul>	<ul> <li>Вибір ефектів друку (стор. 246).</li> <li>Увімкнення або вимкнення друку дати або номера файлу.</li> <li>Встановлення кількості зображень для друку.</li> <li>Вибір області друку (стор. 249).</li> </ul>
₽]] 9х13см	Настр. паперу	Встановлення формату, типу паперу й компонування.
🚽 Базові	Скасувати —	Повернення до екрана кроку 1.
🗐 3 полями	Друкувати —	——Початок друку.

На екрані відображаються вибрані налаштування формату й типу паперу та компонування сторінки.

\* Для деяких моделей принтерів вибір певних параметрів, наприклад друку дати або номера файлу чи обрізання, може бути неможливим.



#### Виберіть пункт [Настр. паперу].

- Виберіть [Настр. паперу] і натисніть кнопку <()>.
- З'явиться екран параметрів паперу.

#### 🖓 Вибір формату паперу

ŋ	J.	8)	Розмір паперу
9x13	Всм		i i i
13x	8см		
10x	4,8см		
Crec	litCard		

#### 💵 Вибір типу паперу

ŋ	J	E,	Тип паперу
Фото	)		
Супе	ер <b>фо</b> т	D	
Базо	Bİ		

- Виберіть розмір паперу, завантаженого до принтера, і натисніть кнопку < ()>.
- З'явиться екран вибору типу паперу.
- Виберіть тип паперу, завантаженого до принтера, і натисніть кнопку <@>.
- З'явиться екран компонування сторінки.

#### Настроювання макета сторінки

ዋጋ 🜙 🗒	Вигл.сторінки
3 полями	
Без полів	
3 полями 1	
Базові	

- Виберіть потрібний макет сторінки та натисніть кнопку <
  <p>()
- Ви повернетеся до екрана параметрів друку.

3 полями	Друк із білими полями по краях.
Без полів	Друк без полів. Якщо ваш принтер не може друкувати без полів, надруковане зображення матиме поля.
3 полями	Інформацію про зйомку* <sup>1</sup> буде надруковано на полях для фотографій розміром 9 х 13 см чи більшого розміру.
Мульти хх	Можливість друку 2, 4, 8, 9, 16 чи 20 знімків на одному аркуші.
Мульти 20 🚹 Мульти 35 🗔	На аркуші паперу формату А4 або Letter буде надруковано 20 або 35 мініатюр <sup>2</sup> . . Друк параметрів зйомки <sup>*1</sup> на фотографіях із параметрами [Мульти 20 1].
Базові	Компонування сторінки залежить від моделі та налаштувань принтера.

\*1 З даних Ехії можна надрукувати таку інформацію: назва камери, назва об'єктива, режим зйомки, витримка, діафрагма, величина корекції експозиції, чутливість ISO, баланс білого тощо.

\*2 У разі замовлення друку знімків із «Цифровим форматом керування друком (DPOF)» (стор. 251) рекомендовано під час друку дотримуватись інструкцій розділу «Прямий друк зображень, вилючених до команди друку» (стор. 254).

Якщо формат (співвідношення сторін) зображення відрізняється від формату паперу, який використовується для друку, у разі друку без полів значну частину зображення може бути обрізано. Якщо зображення було обрізано, на папері воно може виглядати зернистішим через зменшення кількості пікселів.

	СПУВІМК.
	DISP 🖽
T.	D) 1 копій
	Вирізання
₽]; 9x13см	Настр. паперу
"] Фото	Скасувати
🗐 Без полів	Друкувати

# Вибір ефектів друку (оптимізація знімка).

- Виберіть потрібні ефекти. Якщо у виборі ефектів друку немає потреби, перейдіть до кроку 5.
- Дані, що відображаються на екрані, відрізняються залежно від принтера.
- Виберіть потрібний параметр і натисніть кнопку < (क्व)>.
- Якщо поряд із піктограмою < □ІЗР > підсвічено піктограму < 国>, можна також настроїти ефект друку (стор. 248).

Ефект друку	Опис
҈Увімк.	Друк зі стандартними кольорами принтера. Дані Exif зображення використовуються для автоматичного коригування.
Вимк.	Автоматична корекція не застосовується.
⊠Vivid	Зображення буде надруковане з більшою насиченістю кольорів, щоб зробити насиченішими відтінки синього та зеленого.
⊠NR	Перед друком буде застосовано функцію усунення шумів.
В/W Чорно-білий	Друк у чорно-білому режимі з реалістичними відтінками чорного.
В/W Холодний тон	Друк у чорно-білому режимі з холодними, синюватими відтінками чорного.
В/W Теплий тон	Друк у чорно-білому режимі з теплими, жовтуватими відтінками чорного.
🗅 Натуральне	Друк зображення з дійсними кольорами й контрастом. Автоматичне коригування кольорів не застосовується.
🗅 Натур.ручн.	Характеристики друку відповідають режиму «Натуральне». Однак цей режим забезпечує можливість точнішого налаштування друку.
Базові	Друк залежить від принтера. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з використання принтера.

У разі зміни ефектів друку ці зміни відображаються на зображенні у верхньому лівому куті екрана. Майте на увазі, що друковане зображення може дещо відрізнятися від зображення на екрані, яке є лише приблизним. Це також стосується параметрів [Яскравість] і [Piвні], про які йдеться на стор. 248.

Якщо друкуються параметри зйомки зображення, знятого з розширеним значенням чутливості ISO (H), то правильне значення чутливості ISO може не надрукуватися.



#### Налаштування [Базові] для ефектів друку та інших параметрів — це заводські налаштування принтера, які використовуються як параметри за замовчуванням. Інформація про налаштування [Базові] наведена в інструкції з використання відповідного принтера.

- Після вибору команди [Друкувати], друк може відбуватися з певною затримкою, що залежить від розміру файлу зображення та якості знімка.
- У разі застосування функції коригування нахилу зображення (стор. 249) друк відповідного зображення може тривати довше, ніж зазвичай.
- Щоб зупинити друк, натисніть < < >, коли на екрані відображається [Стоп], після чого виберіть [OK].
- Якщо застосувати функцію [Скинути всі налаштув. камери] (стор. 194), для всіх налаштувань буде відновлено значення за замовчуванням.

#### 🖻 Налаштування ефектів друку



У кроці 4 на стор. 246 виберіть ефект друку. Коли поряд із піктограмою < **DISP** > підсвічено піктограму < **E** >, можна настроїти ефект друку, натиснувши кнопку < DISP >. Настроювані або відображувані пункти залежать від того, що вибрано у кроці 4.

#### • Яскравість

Дає змогу налаштувати яскравість зображення.

• Рівні

Якщо вибрано [Ручний], можна змінити розподіл гістограми та налаштувати яскравість і контраст зображення.

На екрані «Рівні» натискайте кнопку <DISP>, щоб змінити положення піктограми <∎>. За допомогою клавіш <■> <>> можна вільно змінювати рівень затемнення (0–127) або рівень підсвічування (128–255).



#### 🔹 🙎 Яскравіше

Для умов заднього освітлення, за якого обличчя об'єкта може виглядати надто темним. Якщо встановлено значення [Увімк.], обличчя буде яскравішим для друку.

#### • Кор.черв.очей

Для знімків, зроблених зі спалахом, де об'єкт зйомки має червоні очі. Якщо встановлено значення [Увімк.], ефект «червоних очей» буде виправлено для друку.

 Ефекти [З:Яскравіше] [Кор.черв.очей] на екрані не відображаються.
 Якщо вибрано [Парам. дет.], можна налаштувати параметри [Контраст], [Насичення], [Кольор. тон] і [Кол. баланс]. Використовуйте клавіші зі стрілками < <>, щоб налаштувати параметр [Кол. баланс]. В означає синій, А — жовтий, М — пурпуровий, а G — зелений. Колірний баланс зображення буде скоригований у бік вибраного кольору.

 У разі вибору параметра [Очистити всі] для всіх налаштувань ефектів друку буде відновлено значення за замовчуванням.

#### Обрізання зображення

Коригування нахилу



Зображення можна обрізати та надрукувати лише збільшену обрізану частину — так, ніби зображення перекомпоновано. Налаштовуйте обрізання безпосередньо перед друком. У разі зміни параметрів друку після налаштування обрізання вам доведеться знову налаштувати обрізання перед друком.

#### На екрані параметрів друку виберіть [Вирізання].

#### Виберіть розмір, положення та формат рамки обрізання.

 Надруковано буде область зображення, розташовану всередині рамки обрізання. Формат рамки обрізання можна змінити за допомогою параметра [Hactp. nanepy].

#### Змінення розміру рамки обрізання

#### Переміщення рамки обрізання

Натискайте клавіші переміщення < > для вертикального або горизонтального переміщення рамки по зображенню. Переміщуйте рамку обрізання, доки вона не буде розташована в потрібній області зображення.

#### Обертання рамки обрізання

Натискання кнопки <DISP> змінює орієнтацію рамки обрізання з вертикальної на горизонтальну й навпаки. Це дає змогу отримати вертикально орієнтований друкований знімок із горизонтального зображення.

#### Коригування нахилу зображення

Повертаючи диск < (22) , можна регулювати кут нахилу в діапазоні ±10 градусів із кроком 0,5 градуса. Під час настроювання нахилу зображення піктограма < (2) > на екрані стає синьою.

#### Натисніть <<)>, щоб вийти з меню обрізання.

- Ви повернетеся до екрана параметрів друку.
- Переглянути область друку можна вгорі ліворуч на екрані параметрів друку.

- Для деяких моделей принтерів результат друку вирізаної області зображення може не відповідати визначеним вами параметрам.
  - Що меншою буде рамка обрізання, то зернистішим виглядатиме друковане зображення.
  - Під час вирізання зображення дивіться на РК-дисплей камери. На екрані телевізора рамка обрізання може відображатися неправильно.

#### 📱 Усунення помилок принтера

Якщо ви усунули помилку принтера (відсутність чорнила, паперу тощо) і вибрали [Далі] для відновлення друку, але відновлення друку не відбувається, скористайтеся відповідними кнопками принтера для відновлення друку. Докладніше про відновлення друку див. в інструкції з використання відповідного принтера.

#### Повідомлення про помилки

Якщо під час друку виникла проблема, на РК-дисплеї камери з'явиться повідомлення про помилку. Натисніть <(∞)>, щоб припинити друк. Після усунення проблеми відновіть друк. Детальніше про усунення неполадок під час друку див. в інструкції з використання відповідного принтера.

#### Помилка паперу

Переконайтесь у тому, що папір належним чином завантажено до принтера.

#### Помилка чорнильниці

Перевірте рівень чорнила в принтері та ємність для використаних чорнил.

#### Апаратна помилка

Перевірте принтер на наявність інших проблем, крім пов'язаних із папером і чорнилом.

#### Помилка файла

Вибране зображення не можна надрукувати через PictBridge. Друк знімків, зроблених іншою камерою або відредагованих за допомогою комп'ютера, може виявитися неможливим.

## Цифровий формат керування друком (DPOF)

Ви можете вибрати спосіб друку, налаштувати друк дати та друк номера файлу. Параметри друку будуть застосовані до всіх зображень, які включено до команди друку. (Ці параметри неможливо задати окремо для кожного зображення.)

Налаштування па	араметрів друку	
Захист знімків Повернути знімок Стерти знімки Команда друку Настроюв. фотокниги Художні фільтри Змінити розмір	Виберіть ● На вкла друку],	[Команда друку]. дці [⊡1] виберіть [Команда а потім натисніть кнопку <⊛>.
Команда друку Стандарт О відб Шндекс О знім Дата Вимк. № файла Вимк. Вибр.зн. З ■ Усі Настр.	2 Виберіть «Виберіті «Виберіті «Яр>.	<b>[Настр.].</b> ь [ <b>Настр</b> .] і натисніть кнопку
	<ul> <li>Налаштуй</li> <li>Налашт</li> <li>[Дата] і</li> <li>Виберіті налашту</li> <li>Виберіті кнопку </li> </ul>	ите потрібний параметр. уйте параметри [Спосіб друку], № файла]. ь параметр, який необхідно ивати, і натисніть кнопку <छ>. ь потрібний варіант і натисніть छि).
[Спосіб друку]	[Дата]	[№ файла]
№Команда друку Настр. Спосіб друку Стандарт Індекс Обидва	Команда друку Настр. Дата Увімк. Вимк.	рКоманда друку Настр. Не файла Узінкк.
MENU		CUMEN.

Спосіб друку	∎	Стандарт		Друк по одному зображенню на аркуші.	
	₿	Індекс		На одному аркуші буде надруковано кілька ескізів зображень.	
	ÐÐ	Обид	ва	Друк стандартного та індексного зображення.	
Лата	Ув	імк.	[Vрімк] означає прук пати зйомки на знімку		
дина	Ви	ІМК.			
№ файла	Ув	імк.	[Veime] означає прук номера файлу на знімку		
	Ви	мк.			

#### Вийдіть із меню настроювання.

- Натисніть кнопку <MENU>.
- Знову відобразиться екран команди друку.
- Після цього виберіть [Вибр.зн.], [3 ] або [Усі знімки] для визначення зображень, які слід надрукувати.

Y	•	Зображення у форматі RAW та відео не можуть бути включені до команди друку. Зображення RAW можна друкувати за допомогою PictBridge (crop. 242).
	•	павіть якщо для параметрів ( <b>дата</b> ) і [№ <b>файла</b> ] установлено значення ( <b>увімк.</b> ],
		для деяких спосоов друку та моделей принтерів друк дати або номера файлу
		може бути неможнивим.
	•	У разі друку в режимі [Індекс] параметри [Дата] і [№ файла] не можуть
		одночасно мати значення [Увімк.].
	•	Під час друку потрібно використовувати карту, для якої встановлено
		характеристики команди друку. Ця функція не працюватиме з визначеною
		командою друку, якщо ви просто завантажите знімки з цієї карти та спробуєте
		надрукувати їх.

- Деякі пристрої друку фотографій і принтери з підтримкою DPOF можуть бути не здатні друкувати вибрані вами зображення. Перш ніж розпочати друк, ознайомтеся з інструкцією з використання відповідного принтера або проконсультуйтеся з фахівцем із друку фотографій щодо сумісності під час замовлення друку знімків.
- Заборонено вставляти до камери карту, команду друку для якої було задано іншою камерою, а потім намагатися визначити команду друку. Це може призвести до зміни команди друку. Крім того, для деяких типів зображень команда друку може виявитися неможливою.
#### Команда друку

#### Вибір зображень

•Команда дру	ку	
🖵 Стандарт 🖽 Індекс Дата		7 відб. 2 знімків Увімк.
№ файла		Вимк.
Вибр.зн.	3 🗖	Усі знім.
Настр.		MENU 5



Кількість

Загальна кількість вибраних зображень



## Вибирайте та додавайте знімки до команди друку по одному.

Щоб відкрити екран одночасного відтворення трьох зображень, натисніть кнопку < ॼ འ>. Щоб повернутися в режим відтворення зображень поодинці, натисніть кнопку < འ>.

Щоб зберегти команду друку на карту пам'яті, натисніть кнопку <MENU>.

#### [Стандарт] [Обидва]

За допомогою клавіш < ▲> < ▼> виберіть для зображення на екрані число примірників, яке потрібно надрукувати.

#### [Індекс]

Натисніть кнопки <▲> <▼>, щоб додати позначку в поле <√>. Зображення буде додано до команди індексного друку.

#### • 3 🖿

Виберіть [Позначити всі в папці] і потрібну папку. Буде визначено команду друку, яка включає по одному примірнику всіх зображень у цій папці. Якщо вибрати [Очистити всі в папці] і вибрати папку, команду друку буде скасовано для всіх зображень цієї папки.

#### Усі знімки

Якщо вибрати [Позначити всі на карті], для друку буде вибрано по одному примірнику всіх зображень на відповідній карті пам'яті. Якщо вибрати [Очистити всі на карті], команду друку буде скасовано для всіх зображень на цій карті.

Майте на увазі, що зображення у форматі RAW і відеозаписи не будуть включені до команди друку, навіть якщо вибрано [3 ] або [Усі знім.].

Якщо ви користуєтеся принтером, який підтримує стандарт РісtBridge, кількість зображень в одній команді друку не повинна перевищувати 400. Якщо вибрати більшу кількість зображень, деякі з них можуть бути пропущені під час друку.

## Прямий друк зображень, включених до команди друку



Використовуючи PictBridge-сумісний принтер, можна легко друкувати зображення з параметрами DPOF.

#### Здійсніть підготовку до друку.

Див. стор. 242.

Дотримуйтеся процедури «Підключення камери до принтера» до кроку 5 включно.

#### ∠ На вкладці [🕨1] виберіть [Команда друку].

#### 🄰 Виберіть [Друкувати].

 Кнопка [Друкувати] відображатиметься на екрані, лише якщо камеру підключено до принтера та друк є можливим.

#### 4 Установіть [Настр. паперу] (стор. 244).

• Установіть ефекти друку (стор. 246) за потреби.

## 5 Виберіть [OK].

- Перед виконанням друку визначте формат паперу.
  - Деякі моделі принтерів не підтримують друк номера файлу на знімках.
  - Якщо вибрано налаштування [З полями], деякі принтери можуть друкувати дату на полях.
  - У випадку деяких принтерів дата може виглядати тьмяною, якщо її надруковано на яскравому фоні або на полях.
- У розділі [Рівні] неможливо вибрати параметр [Вручну].
- Якщо друк зупинено, але потрібно надрукувати зображення, що залишилися, виберіть пункт [Віднов.]. Зверніть увагу, що друк не продовжиться в будь-якій з описаних нижче ситуацій.
  - Перед відновленням друку ви внесли зміни до команди друку або видалили деякі зображення, включені до команди друку.
  - Перед відновленням друку ви змінили параметри паперу під час налаштування індексу.
  - Під час зупинки друку на карті залишалося мало вільного місця.
- Якщо під час друку виникла проблема, див. стор. 250.

## 📕 Вибір зображень для фотокниги

Ви можете вибрати зображення (не більше 998 од.) для друку у фотокнизі. Якщо для перенесення зображень на комп'ютер використовується службова програма EOS Utility (програмне забезпечення для камер EOS), вибрані зображення копіюватимуться до спеціальної папки. Ця функція корисна під час замовлення фотокниг в Інтернеті та друку фотокниг за допомогою принтера.

#### Вибір зображень по одному

a a a a a 🖬 🖬 🖓 🖓 🖓 📩 🗤 📰
Захист знімків
Повернути знімок
Стерти знімки
Команда друку
Настроюв. фотокниги
Художні фільтри
Змінити розмір

Настроюв. фотокниги	
К-сть зображ:0	
Вибір знімків	
Усі знімки в папці	
Очистити всі в папці	
Усі знімки на карті	
Очистити всі на карті	
	MENU 🕤



#### Виберіть [Настроюв. фотокниги].

 На вкладці [▶1] виберіть [Настроюв. фотокниги], потім натисніть <€)>.

#### Виберіть пункт [Вибір знімків].

- Виберіть пункт [Вибір знімків] і натисніть <@>.
- З'явиться зображення.

#### Виберіть потрібне зображення.

- За допомогою клавіш < ◄> < ►> виберіть потрібне зображення, потім натисніть < ▲> < ▼>.
- Повторіть цей крок для вибору іншого зображення. Кількість вибраних зображень відображатиметься у верхньому лівому куті екрана.
- Щоб скасувати вибір зображення, ще раз натисніть клавіші <▲> <▼>.
- Щоб повернутися до меню, натисніть кнопку < MENU>.

#### Вибір усіх зображень у папці або на карті пам'яті

Ви можете вибрати одразу всі зображення в певній папці або на карті пам'яті.

Настроюв. фотокниги	
К-сть зображ:1	
Вибір знімків	
Усі знімки в папці	
Очистити всі в папці	
Усі знімки на карті	
Очистити всі на карті	
MENU	] <b>5</b>

Якщо для параметра [•1: Настроюв. фотокниги] вказано значення [Усі знімки в папці] або [Усі знімки на карті], буде вибрано всі знімки у відповідній папці або на карті пам'яті.

Щоб скасувати вибір знімків, виберіть [Очистити всі в папці] або [Очистити всі на карті].

Вибір зображень у форматі RAW і відеозаписів неможливий.
 Не вибирайте для фотокниги зображення, які вже вибрано для іншої фотокниги за допомогою іншої камери. Це може призвести до зміни налаштувань фотокниги.

# Індивідуальне налаштування камери

Користувацькі функції дають змогу здійснювати точне настроювання різних функцій камери відповідно до своїх уподобань. Користувацькі функції можна встановлювати та використовувати лише в режимах творчої зони.



# MENU Налаштування користувацьких функцій <sup>★</sup>



Номер користувацької функції



## С.Fn I : Експозиція 1 Крок зміни експозиції 0:1/3 1:1/2 С.Fn I : 1 345578910

#### Виберіть [Корист. функції (C.Fn)].

 На вкладці [¥3] виберіть пункт [Корист. функції (C.Fn)], а потім натисніть < ()>.

# Виберіть номер користувацьких функцій.

 За допомогою клавіш < ◄> < ►> виберіть номер користувацьких функцій, а потім натисніть < (ङ)>.

#### Змініть налаштування, як потрібно.

- За допомогою клавіш <▲> < ▼> виберіть потрібний варіант (номер) і натисніть <@>.
- Якщо потрібно встановити інші користувацькі функції, повторіть кроки 2 і 3.
- У нижній частині екрана під відповідними номерами функцій зазначено поточні параметри користувацьких функцій.

## Вийдіть із меню настроювання.

- Натисніть кнопку < MENU>.
- Знову з'явиться екран із кроку 1.

#### Скидання всіх користувацьких функцій

На вкладці [**Ý3: Скинути налаштування**] виберіть [Скинути всі кор.функції (C.Fn)], щоб скинути параметри всіх користувацьких функцій (стор. 194).

Зйомка LV

#### Користувацькі функції

#### C.Fn I: Експозиція

1	Кроки зміни експозиції	ctop 260	0
2	Розширення діапазону ISO	c10p. 200	0
3	Швидкість синхронізації спалаху в режимі Ау	стор. 261	0

#### С.Fn II: Зображення

4	Зменшення шумів за тривалої витримки	стор. 262	0
5	Зменшення шумів за високої чутливості ISO	ctop 263	0
6	Пріоритет світлих тонів	c10p. 205	0

#### С.Fn III: Автоф./Реж.драйву

7	Спрацювання лампи підсвічування АФ	стор. 264	○ (3 AFQuick*)

Якщо використовується спалах Speedlite серії ЕХ (продається окремо) зі світлодіодною лампою, остання вмикатиметься для підсвічування АФ навіть у режимах АГ □ або № 3.

#### С.Fn IV: Операції/Інше

-

8	Кнопка затвора/фіксації АЕ	стор. 265	0
9	Призначити кнопку SET		О (крім 3)
10	0 Функція кнопки спалаху		0
11	РК-дисплей після ввімкнення живлення		

 Під час відеозйомки налаштування користувацьких функцій є неможливим. (Також будуть вимкнуті встановлені налаштування.)

Затінена користувацька функція не працює під час зйомки в режимі Live View (LV).

## MENU Параметри користувацьких функцій \*

Користувацькі функції впорядковано в чотирьох групах залежно від типу функції: С.Fn I: Експозиція, С.Fn II: Зображення, С.Fn III: Автоф./Реж.драйву. С.Fn IV: Операції/Інше.

#### С.Fn I: Експозиція

#### C.Fn-1 Крок зміни експозиції

#### 0: 1/3

#### 1: 1/2

Встановлює крок 1/2 ступеня для витримки, діафрагми, корекції експозиції. АЕВ. корекції експозиції для зйомки зі спалахом тощо. Це ефективно, якщо ви регулюєте експозицію з кроком, більшим за 1/3.

 Коли вибрано 1, рівень експозиції відображатиметься у видошукачі та на РК-дисплеї, як показано нижче.



- C.Fn-2 Розширення діапазону ISO
- 0: Вимк.
- 1: Увімк.

Під час вибору чутливості ISO можна встановити значення «Н» (еквівалент ISO 12 800). Зауважте, що якщо для параметра [C.Fn-6: Пріоритет світлих тонів] вибрано значення [1: Увімк.], значення «Н» установити не можна.

#### С.Fn-3 Швидкість синхронізації спалаху в режимі Av

Можна встановити швидкість синхронізації спалаху для зйомки зі спалахом у режимі автоекспозиції з пріоритетом діафрагми < **Аv** >.

#### 0: Авто

Швидкість синхронізації спалаху встановлюється автоматично в діапазоні від 1/200 с до 30 с залежно від освітленості сцени. За умови використання зовнішнього спалаху Speedlite можлива також високошвидкісна синхронізація.

#### 1: 1/200-1/60 сек. авто

Запобігає встановленню довгої витримки в умовах слабкого освітлення. Ефективно запобігає розмиттю об'єкта внаслідок тремтіння камери. Проте, незважаючи на належне освітлення об'єкта спалахом, тло може залишатися темним.

#### 2: 1/200 сек. (фіксована)

Швидкість синхронізації спалаху фіксується на рівні 1/200 сек. Така витримка ефективніше запобігає розмиттю зображення та тремтінню камери, ніж [1: 1/200-1/60 сек. авто]. Проте в умовах недостатнього освітлення фон буде темнішим, ніж коли вибрано [1: 1/200-1/60 сек. авто].



#### С.Fn II: Зображення

#### C.Fn-4 Зменшення шумів за тривалої витримки

#### 0: Вимк.

1: Авто

Якщо час експонування становить 1 секунду або більше, зменшення рівня шуму, характерного для зйомки з тривалою витримкою, відбувається автоматично. Режим [Авто] зазвичай ефективний.

2: Увімк.

Зменшення рівня шуму здійснюватиметься для всіх знімків із часом експонування 1 с або більше. Вибір значення [2: Увімк.] дає змогу усувати шуми, які не визначаються в режимі [1: Авто].

0

- У разі застосування параметра 1 або 2 після того, як зроблено знімок, зменшення рівня шуму може тривати стільки ж часу, що й експозиція. До завершення цього процесу подальша зйомка буде неможливою.
- За значення ISO 1600 або вище шум може бути помітнішим у разі вибору параметра 2, аніж 0 або 1.
- Якщо під час зйомки з тривалою експозицією та відтворенням зображення Live View встановлено значення 1 або 2, то під час зменшення рівня шуму відображатиметься напис «BUSY». Зображення Live View з'явиться лише після завершення зменшення рівня шуму. (Зробити наступний знімок не можна.)

#### C.Fn-5 Зменшення рівня шуму за високої чутливості ISO

Ця функція дає змогу зменшити рівень шумів зображення. Хоча функція зменшення рівня шуму використовується за будь-якої чутливості ISO, вона особливо ефективна за високих її значень. Якщо вибрана низька чутливість ISO, функція дає змогу ще більше зменшити шум у темних ділянках зображення (в областях тіні). Змініть параметри відповідно до рівня шуму.

- 0: Стандартне 2: Сильне
- 1: Низьке 3: Вимк.
  - У разі застосування параметра 2 максимальна довжина серії під час неперервної зйомки суттєво зменшується. Крім того, може знизитися швидкість неперервної зйомки.
    - Під час відтворення або прямого друку зображень IXXX чи IXXXI + IL за допомогою камери ефект функції зменшення шумів за високої чутливості ISO може знизитися. Перевірте ефективність усунення шумів або роздрукуйте зображення, до яких застосовано функцію шумозаглушення, за допомогою програми Digital Photo Professional (програмне забезпечення EOS, стор. 314).
    - Якщо надіслати на смартфон зображення у форматі RAW, ефект зменшення шумів за високої чутливості ISO для збережених на смартфоні зображень може зменшитися. Тому рекомендовано встановити для якості записування зображень RAW значення (2001 + 4).

#### С.Fn-6 Пріоритет світлих тонів

0: Вимк.

0

1: Увімк.

Підкреслення деталей у світлих тонах. Динамічний діапазон розширюється зі стандартного 18%-го сірого до яскравих світлих тонів. Градація між відтінками сірого та світлими областями стає плавнішою.

- Якщо вибрано налаштування 1, для функції Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) (стор. 123) автоматично встановлюється значення [Вимк.], яке неможливо змінити.
  - За налаштування 1 шум (зернисте зображення, наявність смуг тощо) може стати помітнішим, ніж за налаштування 0.
  - Якщо вибрано значення 1, доступний діапазон чутливості ISO становитиме ISO 200–6400.

Крім того, коли функцію «Пріоритет світлих тонів» увімкнуто, на РК-дисплеї й у видошукачі відображатиметься піктограма <**D**+>.

#### С.Fn III: Автоф./Реж.драйву

#### С.Fn-7 Допоміжна лампа АФ

Дає змогу ввімкнути або вимкнути лампу підсвічування АФ вбудованого спалаху чи зовнішнього спалаху Speedlite для камер EOS.

#### 0: Увімк.

Лампа підсвічування АФ спрацьовує за необхідності.

#### 1: Вимк.

Лампа підсвічування АФ не світитиметься. Це потрібно у випадку, якщо не можна, щоб лампа підсвічування АФ турбувала оточуючих.

#### 2: Тільки на зовн. спалаху

Якщо зовнішній спалах Speedlite приєднано, він вмикатиме лампу підсвічування АФ за необхідності. Вбудований спалах не вмикає лампу підсвічування АФ.

#### 3: Тільки на ІЧ доп. лампі АФ

Коли приєднано зовнішній спалах Speedlite, спрацьовуватиме лише інфрачервона лампа підсвічування АФ. Завдяки цьому не світитиметься допоміжна лампа автофокусування будь-якого спалаху Speedlite, у якому використовується серія імпульсних спалахів (зокрема, вбудованого спалаху).

У разі використання спалаху Speedlite серії ЕХ зі світлодіодною лампою остання не вмикатиметься автоматично для підсвічування АФ.

Якщо для користувацької функції [Допоміжна лампа АФ] зовнішнього спалаху Speedlite установлено значення [Вимк.], спалах Speedlite не вмикатиме допоміжну лампу АФ, навіть якщо для функції С.Гіп-7 камери вибрано значення 0, 2 або 3.

#### С.Fn IV: Операції/Інше

#### С.Fn-8 Кнопка затвора/фіксації АЕ

#### 0: АФ/Фіксація АЕ

#### 1: Фіксація АЕ/АФ

Це зручно, якщо фокусування та вимірювання потрібно виконувати окремо. Для автофокусування натисніть кнопку < ★ >. Щоб застосувати фіксацію АЕ, натисніть кнопку затвора наполовину.

#### 2: АФ/Фіксація АФ, без фіксації АЕ

Під час використання функції слідкуючого автофокусування операцію автофокусування можна миттєво призупинити, натиснувши кнопку < ★ >. Це дає змогу запобігти втраті різкості АФ внаслідок появи між камерою та об'єктом будь-якої перешкоди. Експозиція налаштовується в момент зйомки.

#### АЕ/АФ, без фіксації АЕ

Це налаштування використовується для зйомки об'єктів, які то рухаються, то зупиняються. Під час використання функції слідкуючого автофокусування її роботу можна запустити або зупинити, натиснувши кнопку < ¥ >. Експозиція налаштовується в момент зйомки. Отже, камеру можна налаштувати так, щоб досягти оптимальних параметрів фокусування й експозиції, і спокійно чекати вирішального моменту.

## 📕 Під час зйомки в режимі Live View

- Якщо вибрано варіант 1 або 3, натискайте кнопку < \* > для покадрового АФ.
- Якщо вибрано варіант 0 або 2, натискайте кнопку затвора наполовину для покадрового АФ.

#### С.Fn-9 Призначити кнопку SET

Кнопці < ()> можна призначити певну функцію, що часто використовується. Коли камера буде готова до зйомки, натисніть кнопку < ), щоб відкрити екран налаштування відповідної функції.

- 0: Нормально (вимк.)
- 1: Якість знімка

З'явиться екран налаштування якості зображення. Виберіть потрібну якість записування зображень і натисніть кнопку <@>.

- Кор. експозиції спалаху З'явиться екран налаштування корекції експозиції для зйомки зі спалахом. Установіть величину корекції та натисніть кнопку <@>.
- 3: РК-екран увімк./вимк. Слугує для ввімкнення або вимкнення РК-дисплея.
- 4: Перегляд глибини різкості Значення діафрагми об'єктива зупиняється на заданому рівні, і можна перевірити глибину різкості (діапазон прийнятного фокусування) у видошукачі або на зображенні Live View.

#### С.Fn-10 Функція кнопки спалаху

#### 0: Відкриття вбудованого спалаху

#### 1: Чутливість ISO

З<sup>7</sup>явиться екран налаштування чутливості ISO. Натискаючи кнопки <◀> <►> або повертаючи диск <ё́>>, можна змінити чутливість ISO. Ви можете також звірятися з видошукачем для налаштування чутливості ISO.

#### C.Fn-11 Відображення на РК-дисплеї після ввімкнення живлення

#### 0: Дисплей увімк.

Після ввімкнення живлення на дисплеї відобразяться параметри зйомки (стор. 54).

#### 1: Стан до вимкнення

Якщо натиснути кнопку <DISP> і вимкнути камеру, коли РК-дисплей вимкнуто, параметри функцій зйомки не відображатимуться під час наступного ввімкнення камери. Це сприяє економії заряду акумулятора. Операції, виконувані з меню, а також відтворення зображень будуть доступні, як зазвичай.

Якщо натиснути кнопку <DISP> для відображення параметрів функцій зйомки, а потім вимкнути камеру, параметри зйомки відображатимуться під час наступного ввімкнення камери.

## MENU Реєстрація вкладки «Моє меню» <sup>⋆</sup>

На вкладці «Моє меню» можна зареєструвати до шести опцій меню та користувацьких функцій, параметри яких потрібно часто змінювати.



#### Налаштування «Моє меню»

#### • Сортувати

Можна змінити порядок пунктів, зареєстрованих на вкладці «Моє меню». Виберіть [Сортувати] і виберіть пункт, положення якого потрібно змінити. Потім натисніть <@>. Коли на дисплеї з'явиться піктограма [♠], натискайте клавіші <▲> < ♥>, щоб змінити порядок пунктів, а потім натисніть <@>.

#### • Видалити, Видалити всі пункти

Можна видалити будь-який із зареєстрованих пунктів. Якщо вибрати [Видалити], за раз видалятиметься один пункт, а якщо вибрати [Видалити всі пункти], усі пункти буде видалено одночасно.

#### • Показувати в Моє меню

Якщо вибрано значення [Увімк.], то коли відкривається екран меню, насамперед відображається вкладка [★].



# 12

# Довідкова інформація

У цьому розділі наведено довідкову інформацію про функції камери, системні аксесуари тощо.

Логотип сертифікації

Якщо на вкладці [ ∲ 3] вибрати пункт [Відображ. логотипа сертифікації] і натиснути кнопку <@>, на екрані з'являться деякі з логотипів сертифікації камери. Інші логотипи сертифікації можна знайти в цій інструкції в використання, на корпусі камери та на упаковці.

## Використання побутової розетки живлення

Для живлення камери за допомогою побутової розетки живлення можна використовувати випрямний пристрій DR-E10 і компактний адаптер живлення CA-PS700 (продаються окремо).



#### Під'єднайте випрямний пристрій.

 Вставте штекер кабелю живлення постійного струму у випрямний пристрій.



#### Вставте випрямний пристрій.

 Відкрийте кришку і вставте випрямний пристрій, щоб зафіксувати його.



#### Вставте кабель живлення постійного струму.

- Відкрийте кришку отвору для кабелю живлення постійного струму та встановіть кабель, як показано на ілюстрації.
- Закрийте кришку.



#### Підключіть шнур живлення.

- Приєднайте шнур живлення, як показано на малюнку.
- Після використання камери відключіть штепсель шнура живлення від електричної розетки.

Не приєднуйте та не від'єднуйте шнур живлення, коли перемикач живлення камери перебуває в положенні <ON>.

Також можна використовувати комплект адаптера змінного струму АСК-Е10.

## f Використання дистанційного перемикача

Дистанційний перемикач RS-60E3 (продається окремо) постачається зі шнуром довжиною приблизно 60 см. У разі підключення до пульта дистанційного керування камери його можна натиснути до половини або повністю, як і кнопку затвора.





Пульти дистанційного керування RC-6, RC-1 та RC-5 (продаються окремо) не використовуються з цією камерою.

#### Використання кришки окуляра видошукача

Якщо використовується таймер спуску, ручна витримка або дистанційний перемикач, але ви не дивитеся у видошукач, зображення може затемнитися через потрапляння прямого світла у видошукач (недостатня витримка). Щоб запобігти цьому, використовуйте кришку окуляра видошукача (стор. 33), що кріпиться на ремінці камери.

Під час зйомки з використанням функції Live View та відеозйомки встановлення кришки окуляра видошукача непотрібне.





#### Від'єднайте наочник.

 Натисніть на дно наочника, щоб від'єднати його.

#### Приєднайте кришку окуляра.

- Посуньте кришку окуляра донизу в паз окуляра, щоб закріпити її.
- Після зйомки від'єднайте кришку окуляра та приєднайте наочник, перемістивши його в канавку окуляра.

#### Спалахи Speedlite серії EX для камер EOS

#### Використовувати просто, наче вбудований спалах.

Коли зовнішній спалах Speedlite серії EX (продається окремо) приєднано до камери, майже всі операції керування автоматичним спалахом виконуються камерою. Інакше кажучи, це високопотужний спалах, приєднаний зовні замість вбудованого спалаху.

Докладніші вказівки див. в інструкції з використання спалаху Speedlite серії ЕХ. Ця камера належить до типу А.

- 0
- Зовнішні спалахи Canon Speedlite, крім серії EX, не працюватимуть.
- Використання камери зі спалахом чи аксесуаром спалаху, призначеним для камер інших виробників, може призвести не лише до неналежного функціонування, а й до несправності камери.
- Спалах спрацьовує лише раз, навіть якщо за допомогою Speedlite установлено функцію мультиспалаху.
- Оскільки зовнішній спалах Speedlite серії ЕХ не підтримує налаштування параметрів функцій спалаху (стор. 199), можна вибирати лише параметри [Комп.експ.спал.] і [Е-ТТ LI вимір.] у меню [Налашт. функ. зовн. спалаху]. (Для деяких моделей спалахів Speedlite серії ЕХ можливе також налаштування параметра [Синхронізація].)
  - Якщо для зовнішнього спалаху Speedlite налаштовано корекцію експозиції для зйомки зі спалахом, піктограма цієї функції, яка відображається на РК-дисплеї камери, зміниться з 22 на зър.
  - Якщо користувацька функція зовнішнього спалаху Speedlite налаштована на вибір автоспалаху TTL як режиму виміру експозиції під час зйомки зі спалахом, спалах не спрацьовує.

## 🛜 Використання карт Eye-Fi

Доступні в продажу попередньо налаштовані карти Eye-Fi дають змогу автоматично переносити зроблені знімки на комп'ютер або передавати їх за допомогою бездротової локальної мережі до онлайнових служб. Передавання зображень є функцією карти Eye-Fi. Щоб отримати інформацію про налаштування та використання карти Eye-Fi або усунення неполадок, пов'язаних із передаванням зображень, скористайтеся з інструкції з використання карти Eye-Fi або зверніться до виробника карти.

Підтримка камерою функцій карт Еуе-Fi (зокрема, бездротового передавання) не гарантована. У разі виникнення неполадок із картою Eye-Fi зверніться до виробника карти. Крім того, зауважте, що в багатьох країнах і регіонах на використання карт Eye-Fi потрібен дозвіл. Використання карти без дозволу заборонене. Якщо немає точної інформації щодо того, чи дозволено використання такої карти в певному регіоні, зверніться до виробника карти.

	📢 📢 🖈 🕕
Автовимкнення	30 сек.
Автоповорот	Для 🗖 📃
Форматувати карту	
Нумер. файлів	Послідовн.
Вибрати папку	
Колір екрана	1
Параметри Еуе-Fi	
колір екрана Параметри Еуе-Fi	

Параметри Eye-Fi	
Перед. Еуе-Fi	Вимк.
	▶ Увімк.

Параметри Еуе-Fi	
Перед. Еуе-Fi	Увімк.
Відом. про підключ	ення

#### Вставте карту Еуе-Fi (стор. 36).

#### Виберіть пункт [Параметри Eye-Fi].

- На вкладці [ 41] виберіть [Параметри Еуе-Fi] і натисніть кнопку < ).</li>
- Це меню відображається, тільки коли в камеру вставлена карта Eye-Fi.

#### Увімкніть передавання на карту Еуе-Fi.

- Виберіть пункт [Перед. Eye-Fi] і натисніть <@>.
- Виберіть [Увімк.] і натисніть < <>
- Якщо вибрано параметр [Вимк.], передавання не відбуватиметься автоматично, навіть якщо вставлено карту Eye-Fi (піктограма стану передавання <sup>(2)</sup>).

# Відобразіть інформацію про підключення.





Піктограма стану передавання

(сірий) Не підключено (блимає) Підключення... (підсвічується) Підключено



(1) Передавання...

#### Перевірте параметр [Точка доступу SSID].

- Переконайтеся, що для параметра [Точка доступу SSID] зазначена точка доступу.
- Можна також перевірити МАС-адресу та версію мікропрограми карти Eye-Fi.
- Тричі натисніть кнопку <MENU>, шоб вийти з меню.

#### Зробіть знімок.

- Зображення передаватиметься, а сіра піктограма < 🖘 (не підключено) зміниться на одну з наведених нижче піктограм.
- Для переданих зображень на екрані параметрів зйомки відображається піктограма 📓 (стор. 232).
  - : немає зв'язку з точкою доступу.
  - : підключення до точки доступу.
  - : підключення до точки доступу встановлено.
  - : відбувається передавання зображення на точку доступу.

## Застереження щодо використання карт Еуе-Fi

- Якщо для параметра [¥3:Wi-Fi/NFC] установлено значення [Увімк.], передавання зображень за допомогою карти Еуе-Fi недоступне.
- Піктограма « ()» вказує на помилку під час отримання відомостей про карту. Вимкніть і знову ввімкніть живлення камери.
- Навіть якщо для параметра [ ¥ 1: Перед. Еуе-Fi] встановлено значення [Вимк.], сигнал може все ще передаватися. У лікарнях, аеропортах та інших місцях, де заборонено використовувати бездротове передавання, заздалегідь виймайте карту Еуе-Fi із камери.
- Якщо передавання зображень не працює, перевірте параметри карти Еуе-Fi і комп'ютера. Докладнішу інформацію можна знайти в інструкції з використання карти.
- Залежно від умов підключення до бездротової локальної мережі передавання зображень може тривати довше або перериватись.
- Під час передавання карта Еуе-Fi може нагріватись.
- Живлення акумулятора споживається швидше.
- Під час передавання зображень режим автоматичного вимкнення не працює.
- Якщо вставити іншу карту бездротової локальної мережі (не Еуе-Fi), екран [¥1: Параметри Еуе-Fi] не з'явиться. Крім того, не буде відображено піктограму стану передавання < 좋>.

## Таблиця доступних функцій залежно від режиму зйомки

•: установлюється автоматично		виоирається користувачем: виоір немоя										лжл (И	кнено		
Диск вибору режиму		Основна зона									Творча зона				•
		۵ĭ	5	CA	ą		ŝ.	×	۳f	8	Р	Τv	Av	м	
Усі параметри якості зображення, доступні для вибору		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Установлюється автоматично/авто	٠	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	0	0	0	0	0
Чутливість ISO	Установлюється вручну										0	0	0	0	0*1
	Максимально для автоматичного режиму										0	0	0	0	
Стиль зображ.	Установлюється автоматично/авто	•	•	٠	•	•	•	٠	٠	•	0	0	0	0	0
	Ручний вибір										0	0	0	0	0
Знімки за вибр.с	оточ.			0	0	0	0	0	0	0					
Знімки за освітл	енням/сценою				0	0	0	0							
Розмивання/збіл	<b>ъшення різкості тла</b>			0											
Кольоровий тон									0						
	Авто	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB	AWB	AWBw	AWB	0	0	0	0	0
Баланс білого	Попереднє налаштування										0	0	0	0	0
	Ручний										0	0	0	0	0
	Корекція/брекетинг										0	0	0	0	
Auto Lighting Op оптимізатор осв	timizer (Автоматичний ітлення)	٠	•	٠	•	٠	•	٠	٠	•	0	0	0	0	0
Корекція периф	ерійного освітлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення шум витримки	ів за тривалої										0	0	0	0	
Зменшення шум чутливості ISO	ів за високої	•	•	٠	•	•	•	٠	٠	•	0	0	0	0	
Пріоритет світли	их тонів										0	0	0	0	0
K anostin	sRGB	•	•	٠	•	•	•	٠	•	•	0	0	0	0	•
N. npochp	Adobe RGB										0	0	0	0	
D	Покадровий АФ				٠	٠	٠		•	•	0	0	0	0	
Режим росоти АФ (зйомка з використанням	Слідкуюче автофокусування							٠			0	0	0	0	
видошукача)	Інтелектуальне автофокусування	٠	•	•							0	0	0	0	
Режим роботи АФ (зйомка в режимі Live View)	Покадровий АФ	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠
Спосіб АФ	AF 🗆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(зйомка в	NF C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
View)	AFQuick	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	O*2

): установлюється автоматично : С: вибирається користувачем 🥅 : вибір неможливий / вимкненс

\*1 Налаштування можливе лише для зйомки з ручним настроюванням експозиції.

\*2 У разі використання під час відеозйомки налаштування буде змінено на < AF □>.

		Основна зона							Творча зона			,			
диск в	иоору режиму	۲¢	5	CA	ą	*		×	۳f	2	Ρ	Τv	Av	М	-
	Вибір точки АФ										0	0	0	0	AFQuick
ΑΦ	Лампа підсвічування АФ	•		•	٠	*3	•	*4	•	•	0	0	0	0	*4
	Оцінювальний вимір	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	0	0	0	0	
Режим виміру	Вибір режиму виміру експозиції										0	0	0	0	
	Програмний зсув										0				
	Корекція експозиції										0	0	0		0*5
Експозиція	Брекетинг автоекспозиції										0	0	0	0	
	Фіксація АЕ										0	0	0		0*5
	Перегляд глибини різкості										(	) (C.F	n-9-4	4)	
	Покадрова зйомка	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	
Спрацювання	Неперервна зйомка			0	0			0			0	0	0	0	
затвора/	🕲 (10 сек.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
таймер	№2 (2 сек.)										0	0	0	0	
	Ос (послідовн.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Автоматичне спрацьовування	٠		0	٠		•			•					
	Спалах увімкнуто (спрацьовує завжди)			0					0		0	0	0	0	
Вбудораций	Без спалаху		٠	0		•		•	0		0	0	0	0	•
спалах	Зменшення ефекту «червоних очей»	0		0	0		0		0	0	0	0	0	0	
	Фіксація експозиції під час зйомки зі спалахом										0	0	0	0	
	Корекція експозиції для зйомки зі спалахом										0	0	0	0	
	Параметри функцій										0	0	0	0	
Зовнішній спалах	Параметри користувацьких функцій										0	0	0	0	
Зйомка в режимі Live View		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Формат <sup>*6</sup>											0	0	0	0	
Швидке керуван	ня	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Довідка функцій	i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0 0 0		0		

\*3 Якщо використовується зовнішній спалах Speedlite, за потреби він вмикатиме допоміжну лампу АФ.

\*4 Якщо способом АФ під час зйомки в Live View або відеозйомки є <AFQuick>, зовнішній спалах Speedlite за потреби вмикатиме допоміжну лампу АФ.

\*5 Налаштування можливе лише для зйомки з автоекспозицією.

\*6 Можна вибрати тільки в режимі Live View.

## Схема сумісності компонентів





- \*1 Також можна використовувати комплект адаптера змінного струму АСК-Е10.
  \*2 Використовуючи із цією камерою GPS-приймач GP-E2, підключайте його до камери
- за допомогою кабелю з комплекту поставки GPS-приймача GP-E2.
- Довжини кабелів указано приблизно.

#### Зйомка з видошукачем і зйомка в режимі Live View

#### **О Зйомка 1** (червоний)

Сторінка

	·	
Якість знімка	▲ L / ຟ L / ▲ M / ຟ M / ▲ S1 / ຟ S1 / S2 / S3 / Œ W + ▲ L / Œ W	88
Сигнал біп	Увімк. / Вимк.	184
Спуск затвора без карти	Увімк. / Вимк.	184
Перегл. знімка	Вимк. / 2 с / 4 с / 8 с / Доки утрим.	184
Корекція периферійного освітлення	Увімк. / Вимк.	124
Зменшення ефекту «червоних очей»	Вимк. / Увімк.	106
Керування спалахом	Спалах / Налашт. функ. вбуд. спалаху / Налашт. функ. зовн. спалаху / Налашт. C.Fn зовн. спалаху / Очистити налаштування C.Fn зовнішнього спалаху	198

#### Зйомка 2 (червоний)

Корекція експозиції/ брекетинг автоекспозиції	Крок 1/3 або 1/2, ±5 кроків (брекетинг автоекспозиції: ±2 кроки)	116 118
Auto Lighting Optimizer (Авт. оптимізатор освітлення)	Вимк. / Низьке / Стандартне / Високе	123
Режим виміру	Оцінювальний вимір / Частковий вимір / Центральнозважений	115
Ручний ББ	Встановлення балансу білого вручну	133
Зсув балансу білого/ брекетинг	Корекція ББ: Корекція балансу білого Параметр ВКТ: Брекетинг балансу білого	135 136
Колірний простір	sRGB / Adobe RGB	137
Стиль зображення	ВЕА Авто / БЕЗ Стандарт / БЕР Портрет / БЕЦ Пейзаж / БЕЗ Нейтральне / БЕР Точне / БЕЗ Монохромне / БЕЗ Користув. 1–3	95 126 129

Затінені параметри меню не відображаються в режимах основної зони.

-

Сторінка

#### **С**: Зйомка 3 (червоний)

	,	
Дані для усунення пилу	Отримання даних для усунення брудних плям	202
Автомат. ISO	Макс.: 400 / Макс.: 800 / Макс.: 1600 / Макс.: 3200 / Макс.: 6400	94

#### **О:** Зйомка 4\* (червоний)

Зйомка в режимі Live View	Увімк. / Вимк.	141
Спосіб АФ	FlexiZone - Single / 🙂 Реал. Час / Швидк. режим	148
Показувати сітку	Вимк. / Сітка 1 🗰 / Сітка 2 🋲	145
Формат	3:2 / 4:3 / 16:9 / 1:1	146
Таймер виміру	4 с / 8 с / 16 с / 30 с / 1 хв / 10 хв / 30 хв	147

\* У режимах основної зони ці параметри меню відображаються на вкладці [2].

#### • Відтворення 1 (синій)

Захист знімків	Захист знімків	228
Повернути знімок	Повертання знімків	211
Стерти знімки	Стирання зображень	230
Команда друку	Вибір зображень для друку (DPOF)	251
Настроюв. фотокниги	Вибір зображень для фотокниги	255
Художні фільтри	Зернисте чорно-біле зображення / М'який фокус / Ефект «Риб'яче око» / Ефект іграшкової камери / Ефект мініатюри	236
Змінити розмір	Зменшення кількості пікселів зображення у форматі JPEG	239

#### **Відтворення 2** (синій)

Сторінка

Відображення гістограми	Яскравість / RGB	234
Перех. за доп. 🖄	1 знімок / 10 знімків / 100 знімк. / Дата / Папка / Відеозаписи / Знімки / Оцінка	209
Слайд-шоу	Опис відтворення / Відображення часу / Повторення / Ефект переходу / Фонова музика	222
Оцінка	[Вимк.] / [+] / [+] / [+] / [+] / [+]	212

#### **• Налаштування 1** (жовтий)

Автовимкнення	30 с / 1 хв / 2 хв / 4 хв / 8 хв / 15 хв / Вимк.	185
Автоповорот	Увімк. 🗖 📃 / Увімк. 🛄 / Вимк.	192
Форматувати карту	Ініціалізація картки пам'яті та стирання даних на ній	52
Нумер. файлів	Послідовн. / Автоскидання / Скид. вручну	188
Вибрати папку	Створення та вибір папки	186
Колір екрана	Вибір кольору екрана параметрів зйомки	197
Параметри Еуе-Fi	Відображається, якщо встановити карту Eye-Fi (доступна на ринку)	273

#### **Ұ<sup>:</sup> Налаштування 2** (жовтий)

Яскравість РКЕ	Налаштування яскравості (сім рівнів)	185
Кнопка вимкнення/ увімкнення РК-дисплея	Кнопка затвора / Спуск/DISP / Не вимик.	197
Дата/час/часовий пояс	Дата (рік, місяць, день) / Час (год, хв, с) / Літній час / Часовий пояс	41
Мова 👼	Вибір мови інтерфейсу	43
Очистити вручну	Очищення сенсора зображення вручну	204
Довідка функцій	Увімк. / Вимк.	55
Налаштування GPS	Параметри доступні, коли приєднано приймач GPS GP-E2 (продається окремо)	283

#### **Ч: Налаштування 3** (жовтий)

Сторінка

WI EINEC	Вимк. / Увімк.			
	Дозволити з'єднання NFC			
Функція Wi-Fi	Передавання зображень між камерами / Підключення до смартфона / Друк на принтері з підтримкою Wi-Fi / Завантаження до веб-служб	-^		
Відображення логотипа сертифікації	Відображення деяких логотипів сертифікації камери	269		
Корист. функції (C.Fn)	Настроювання функцій камери за необхідності	258		
Дані про авторські права	Показ даних про авторські права / ввести ім'я автора / ввести інформацію про авторські права / видалити дані про авторські права	190		
Скинути налаштування	Скинути всі налаштув. камери / Скинути всі кор.функції (C.Fn)	194		
Мікропрограма вер.	Для оновлення мікропрограм	-		

\* Докладніше про це див. в Інструкції з використання функції бездротового зв'язку.

#### Моє меню (зелений)

Налаштування	Реєстрація часто використовуваних параметрів	267
«Моє меню»	меню та користувацьких функцій	207



 Неможливо налаштувати [Wi-Fi/NFC], якщо камеру підключено до комп'ютера, принтера, GPS-приймача, телевізора або іншого пристрою за допомогою кабелю. Якщо для параметра [Wi-Fi/NFC] встановлено значення [Увімк.], неможливо підключити камеру до перерахованих вище пристроїв за допомогою кабелю.

#### Застереження щодо використання GPS-приймача GP-E2 (продається окремо)

- Обов'язково перевірте відомості про країну й область використання та дотримуйтеся чинних у них законів і правил.
- У разі використання камери з приймачем GP-E2 під'єднання слід здійснювати за допомогою кабелю, що входить до комплекту приймача GP-E2. Якщо цей кабель не застосовується, дані геотегування не будуть додаватися до зображення під час зйомки.
- Деякі функції приймача GP-E2 у цій камері є недоступними. Візьміть до уваги:
  - напрямок зйомки не записується (використання цифрового компаса є неможливим);
  - дані геотегування будуть додані до відео, коли розпочнеться зйомка. Однак місцезнаходження не буде відображатися в Мар Utility (програмне забезпечення для камер EOS). Перевірте місцезнаходження за допомогою камери.

#### 🖳 Відеозйомка

·я Відео 1 (червоний)

Сторінка

		•
Експоз. відео	Автоматично / вручну	176
Спосіб АФ	FlexiZone - Single / СРеал. Час / Швидк. режим	176
АФ натисканням кнопки затвора під час відеозйомки	Вимк. / Увімк.	176
Р. Кнопка затвора / кнопка фіксації АЕ	АФ/Фіксація АЕ / Фіксація АЕ/АФ / АФ/Фіксація АФ, без фіксації АЕ / АЕ/АФ, без фіксації АЕ	177
Р.Пріоритет світлих тонів	Вимк. / Увімк.	177

#### ·я: Відео 2 (червоний)

Розмір відео	1920 x 1080 (ເຈົ/ເຽ/ເຊິ) / 1280 x 720 (ເຈິ/ເຈົ) / 640 x 480 (ເຈົ/ເຈົ)	168
Запис звуку	Запис звуку: Авто / Ручна / Вимк.	
	Рівень запису	178
	Фільтр. шумів: Вимкнути / Увімкнути	
Таймер виміру	4 с / 8 с / 16 с / 30 с / 1 хв / 10 хв / 30 хв	179
Показувати сітку	Вимк. / Сітка 1 🗰 / Сітка 2 🋲	179
Знімок із відео	Вимк. / Ролик 2 с / Ролик 4 с / Ролик 8 с	170
Відеосистема	NTSC / PAL	179

#### ·я: Відео 3 (червоний)

Сторінка

Корекція експозиції	±3 положення з кроком 1/3	180
Auto Lighting Optimizer (Авт. оптимізатор освітлення)	Вимк. / Низьке / Стандартне / Високе	180
Ручний ББ	Встановлення балансу білого вручну	180
Стиль зображення	ЕСА Авто / ЕСС Стандарт / ЕСР Портрет / ЕСС Пейзаж / ЕСР Нейтральне / ЕСС Точне / ЕСС Монохромне / ЕСС Користув. 1–3	180

## Меню режиму відеозйомки

- Вкладки [', 1], [', 2] і [', 3] відображаються лише в режимі відеозйомки.
- Вкладки [
  2], [
  3], [
  4] і [
  4] і [
  4] не відображаються.
- Не відображатимуться такі пункти меню:
  - [1]: Зменшення ефекту червоних очей / Керування спалахом
  - [¥1]: Колір екрана
  - [¥2]: Кн вим/ув РКЕ / Очистити вручну
  - [**Ý3**]: Відображ. логотипа сертифікації / Корист. функції (С.Fn) / Дані про авторські права / Скинути налаштування / Мікропрограма вер.

## Посібник з усунення несправностей

У разі виникнення будь-яких проблем із камерою насамперед перегляньте цей посібник з усунення несправностей. Якщо усунути проблему за допомогою посібника не вдалося, зверніться до свого дилера або до найближчого сервісного центру компанії Сапоп.

#### Проблеми, пов'язані з живленням

#### Акумулятор не заряджається.

Використовуйте лише фірмовий акумулятор Canon LP-E10.

#### Блимає індикатор зарядного пристрою.

У разі виникнення проблем із зарядним пристроєм захисний контур припиняє заряджання, а індикатор заряджання починає блимати оранжевим. Якщо таке сталося, витягніть штепсельну вилку зарядного пристрою з електричної розетки та вийміть акумулятор. Знову приєднайте акумулятор до зарядного пристрою і трохи зачекайте, перш ніж знову підключити зарядний пристрій до розетки. Якщо проблема не зникла, зверніться до свого дилера або найближчого сервісного центру компанії Сапоп.

#### Камера не працює, навіть коли перемикач живлення встановлено в положення <ON>.

- Переконайтеся, що акумулятор встановлено в камеру належним чином (стор. 36).
- Переконайтеся в тому, що кришку відсіку карти/акумулятора закрито (стор. 36).
- Зарядіть акумулятор (стор. 34).
- Натисніть кнопку <DISP> (стор. 54).

#### Індикатор доступу світиться або блимає, навіть коли перемикач живлення встановлено в положення <OFF>.

 Якщо камеру було вимкнено під час запису зображення на карту пам'яті, індикатор доступу світитиметься/блиматиме ще кілька секунд.
 Коли записування зображення завершиться, живлення автоматично вимкнеться.

#### Акумулятор швидко розряджається.

- Використовуйте повністю заряджений акумулятор (стор. 34).
- Після багатократного використання ефективність роботи перезаряджуваного акумулятора знизиться. Придбайте новий елемент живлення.
- Можлива кількість знімків може зменшитися за наведених нижче умов:
  - утримування кнопки затвора натиснутою наполовину протягом тривалого часу;
  - часта активація АФ без здійснення зйомки;
  - використання Image Stabilizer (Стабілізатор зображення) об'єктива;
  - часте використання РК-дисплея;
  - тривале використання режиму зйомки Live View або відеозйомки;
  - використання функції Wi-Fi;
  - працює функція зв'язку з картою Eye-Fi.

#### Камера самовільно вимикається.

- Активовано автовимкнення. Якщо автоматичне вимкнення непотрібне, установіть для параметра [**Ý1: Автовимкнення**] значення [Вимк.] (стор. 185).
- Навіть якщо для параметра [**Ý1: Автовимкнення**] встановлено значення [Вимк.], РК-дисплей усе одно буде вимикатися, якщо камеру не використовувати протягом прибл. 30 хв (живлення камери не вимикається). Щоб увімкнути РК-дисплей, натисніть кнопку <DISP>.

#### Проблеми, пов'язані зі зйомкою

#### Неможливо приєднати об'єктив.

Неможливо використовувати камеру з об'єктивом серії ЕF-М (стор. 44).

#### Не вдається зняти або записати фотографії.

- Переконайтеся, що картка пам'яті вставлена належним чином (стор. 36).
- Переведіть перемикач захисту від запису картки в положення запису/ стирання (стор. 36).
- Якщо картку пам'яті заповнено, замініть її або видаліть непотрібні знімки, щоб звільнити місце (стор. 36, 230).
- Якщо спробувати виконати фокусування в режимі покадрового автофокуса, коли індикатор фокуса < ●> у видошукачі блимає, зробити знімок не можна. Знову натисніть кнопку затвора наполовину, щоб повторити автоматичне фокусування, або виконайте фокусування вручну (стор. 47, 101).

#### Не вдається використати карту пам'яті.

 Якщо відображається повідомлення про помилку карти пам'яті, див. стор. 38 або 298.

#### Знімок не сфокусовано.

- Установіть перемикач режимів фокусування об'єктива в положення <AF> (стор. 44).
- Обережно натисніть кнопку затвора, щоб запобігти тремтінню камери (стор. 46–47).
- Якщо об'єктив обладнано функцією Image Stabilizer (Стабілізатор зображення), установіть перемикач стабілізатора зображення в положення < ON>.
- В умовах недостатньої освітленості витримка може тривати довше. Використовуйте коротшу витримку (стор. 108), установіть вищу чутливість ISO (стор. 92), використовуйте спалах (стор. 104) або штатив.

#### Не вдається зафіксувати фокус і перекомпонувати кадр.

 Установіть для параметра «Використання АФ» значення «Покадровий АФ». Неможливо зафіксувати фокус у режимі «Слідкуюче автофокусування», або якщо слідкування відбувається в режимі «Інтелектуальне автофокусування» (стор. 97).
## З'являються горизонтальні смуги, або експозиція чи колірний тон виглядають незвично.

 Поява горизонтальних смуг (шум) або неправильна експозиція можуть бути спричинені наявністю флуоресцентного або світлодіодного світла тощо під час зйомки з видошукачем або в режимі Live View. Крім того, експозиція або колірний тон можуть вийти неправильними. Щоб цього уникнути, установіть довгу витримку затвора.

## Не вдається досягнути стандартного значення експозиції, або ж спостерігається нерівномірне експонування.

 Якщо використовується об'єктив TS-E, у разі його зсуву чи нахилу, а також застосування макрокілець можливі проблеми з досягненням нормальної експозиції або нерівномірне експонування.

## Швидкість неперервної зйомки низька.

 Залежно від типу об'єктива, витримки, діафрагми, об'єкта, яскравості тощо швидкість неперервної зйомки може зменшитись.

## Максимальна довжина серії під час неперервної зйомки зменшилася.

- На вкладці [¥3: Корист. функції (С.Fn)] виберіть для пункту
   [5: Шумозагл. при високих ISO] значення [0: Стандартне],
   [1: Низьке] або [3: Вимк.]. Якщо вибрано значення [2: Сильне],
   максимальна довжина серії знімків неперервної зйомки суттєво зменшується (стор. 263).
- У режимі брекетингу балансу білого максимальна довжина серії знімків неперервної зйомки зменшується (стор. 136).
- Під час зйомки об'єкта з великою кількістю деталей (поля трави тощо) розмір файлу буде більший, і максимальна довжина серії зменшиться порівняно з числом, указаним на стор. 89.

## Не вдається встановити значення ISO 100.

 Якщо на вкладці [**4**3: Корист. функції (С.Fn)] для параметра
 [6: Пріоритет світлих тонів] вибрано значення [1: Увімк.], значення ISO 100 буде недоступним. Якщо встановлено параметр [0: Вимк.], можна встановити значення ISO 100 (стор. 263). Це також стосується відеозйомки (стор. 177).

## Неможливо встановити для параметра чутливості ISO значення [H] (еквівалентне ISO 12800).

Якщо на вкладці [Ý3: Корист. функції (C.Fn)] для параметра
[6: Пріоритет світлих тонів] вибрано значення [1: Увімк.], чутливість
ISO [H] (еквівалент ISO 12800) вибрати неможливо, навіть якщо для
параметра [2: Розширення діапазону ISO] вибрано значення
[1: Увімк.]. Якщо встановлено значення [0: Вимк.] для параметра
[6: Пріоритет світлих тонів], можна встановити параметр [H]
(стор. 263).

## Не вдається встановити Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення).

 Якщо на вкладці [**4**3: Корист. функції (С.Fn)] для параметра
 [6: Пріоритет світлих тонів] вибрано значення [1: Увімк.], Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення)
 буде недоступним. Якщо встановлено параметр [0: Вимк.], можна встановити Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) (стор. 263).

Навіть якщо зменшити корекцію експозиції, зображення виходить яскравим.

Виберіть для параметра [Ф2: Auto Lighting Optimizer/Ф2: Авт. оптимізатор освітлення] значення [Вимк.]. Якщо вибрано параметр [Низьке], [Стандартне] або [Високе], зображення може вийти яскравим, навіть якщо встановити зменшену величину корекції експозиції або корекцію експозиції для зйомки зі спалахом (стор. 123).

## Якщо використовується режим < Av > зі спалахом, витримка збільшується.

 Під час зйомки вночі, коли фон темний, витримка автоматично збільшується (зйомка з повільною синхронізацією) з метою належного експонування об'єкта та фону. Щоб зменшити витримку, у меню [¥3: Корист. функції (C.Fn)] виберіть для пункту [3: Витримка синхр. спалаху в Av] значення [1: 1/200-1/60 сек. авто] або [2: 1/200 сек. (фіксовано)] (стор. 261).

#### Вбудований спалах піднімається автоматично.

У режимах зйомки (< (▲) > < (▲) > < (▲) > < (▲) > < (▲) > < (▲) > < (▲) > (▲) > (▲) > (▲) > (автоматичний вбудований спалах), вбудований спалах спрацьовуватиме автоматично за необхідності.

#### Вбудований спалах не працює.

 Якщо використовувати вбудований спалах занадто часто за короткий період часу, спалах може не працювати деякий час для захисту джерела спалаху.

#### Зовнішній спалах не працює.

- Зовнішні спалахи Canon Speedlite, крім серії EX, не працюватимуть.
- Якщо на вкладці [11: Керування спалахом] для параметра [Режим виміру спалаху] у розділі [Налашт. С. Fn. зовн. спалаху] вибрано значення [TTL], спалах не працюватиме.

## Не вдається встановити для зовнішнього спалаху Speedlite корекцію експозиції для зйомки зі спалахом.

 Якщо встановлено корекцію експозиції для зйомки зі спалахом і використовується зовнішній спалах Speedlite, налаштувати корекцію експозиції спалаху за допомогою камери неможливо. Якщо корекцію експозиції, встановлену за допомогою зовнішнього спалаху Speedlite, скасовано (установлено на 0), корекцію експозиції для зйомки зі спалахом можна налаштувати за допомогою камери.

## У режимі < Av> неможливо встановити високошвидкісну синхронізацію.

На вкладці [ 43: Корист. функції (C.Fn)] виберіть для пункту
 [3: Витримка синхр. спалаху в Аv] значення [0: Авто] (стор. 261).

## Камера шумить, якщо її потрясти.

 Під час незначного руху внутрішнього механізму камери може бути чутно невеликий шум. Це не є ознакою несправності.

## Під час зйомки в режимі Live View лунає два звуки затвора.

 Якщо використовується спалах, під час кожної зйомки лунатиме два звуки затвора (стор. 141).

## Під час зйомки в режимі Live View відображається біла піктограма < 🐻 > або червона піктограма < 🔞 >.

 Вона вказує на високу внутрішню температуру камери. Якщо відображається біла піктограма < >, якість знімка може погіршитись. Якщо відображається червона піктограма < >, це означає, що зйомка в режимі Live View або відеозйомка невдовзі автоматично зупиниться (стор. 157).

## Під час відеозйомки відображається червона піктограма 🔟.

 Вона вказує на високу внутрішню температуру камери. Якщо відображається червона піктограма < 100 - , це означає, що відеозйомка невдовзі автоматично зупиниться (стор. 181).

#### Відеозйомка припиняється сама собою.

- Якщо швидкість записування карти пам'яті низька, відеозйомка автоматично зупиниться. Використовуйте SD-карту класу швидкості 6 « CLASS )» або швидше. Інформацію про швидкість запису та зчитування карти пам'яті можна знайти на веб-сайті її виробника тощо.
- Якщо розмір відеофайлу досягає 4 ГБ або якщо тривалість зйомки досягає 29 хв 59 с, відеозйомка автоматично припиняється.

## Не вдається налаштувати чутливість ISO для відеозйомки.

 Якщо для параметра ["Я 1: Експоз. відео] вибрано значення [Авто], чутливість ISO встановлюватиметься автоматично. Якщо вибрано [Вручну], чутливість ISO можна задати вручну (стор. 162).

#### Під час відеозйомки змінюється експозиція.

- У разі змінення витримки або діафрагми під час відеозйомки такі зміни можуть записатися.
- Рекомендовано зробити кілька пробних відео, якщо ви плануєте змінювати масштабування під час відеозйомки. Зміна масштабування під час відеозйомки може призвести до записування змін експозиції або механічного звуку об'єктива, крім того, зображення може бути не у фокусі.

## Об'єкт виглядає спотвореним під час відеозйомки.

 Якщо швидко перемістити камеру ліворуч або праворуч (високошвидкісне панорамування) або під час зйомки об'єкта, що рухається, зображення може вийти спотвореним.

## Під час відеозйомки зображення мерехтить або з'являються горизонтальні смуги.

 Мерехтіння, поява горизонтальних смуг (шум) або неправильна експозиція можуть бути спричинені наявністю флуоресцентного або світлодіодного освітлення тощо під час відеозйомки. Крім того, можуть записатися зміни експозиції (яскравість) або колірного тону. У разі використання ручної експозиції цього можна уникнути, збільшивши витримку.

## Wi-Fi

#### Неможливо встановити Wi-Fi.

- Неможливо налаштувати Wi-Fi, якщо камеру підключено до комп'ютера, принтера, GPS-приймача, телевізора або іншого пристрою за допомогою кабелю (параметр [**Ý3: Wi-Fi/NFC**] буде виділено сірим). Перш ніж змінювати ці параметри, від'єднайте кабель.
- Ознайомтеся з інструкцією з використання функції бездротового зв'язку.

## Проблеми з відображенням

#### На екрані меню відображається менше вкладок і опцій.

 У режимах основної зони та режимі відеозйомки деякі вкладки та опції меню не відображаються. Виберіть для режиму зйомки режим творчої зони (стор. 50).

## Ім'я файлу починається із символу підкреслення («\_»).

 Установіть колірний простір sRGB. Якщо встановлено Adobe RGB, ім'я файлу починатиметься із символу підкреслення (стор. 137).

#### Ім'я файлу починається з «MVI\_».

• Це відеофайл (стор. 189).

#### Нумерація файлів починається не з 0001.

 Якщо карта вже містить зображення, номер зображення може починатися не з 0001 (стор. 188).

#### Відображаються неправильні дата й час зйомки.

- Перевірте правильність встановлення дати й часу (стор. 41).
- Перевірте параметри часового поясу й літнього часу (стор. 41).

## Дата й час не відображаються на зображенні.

 Дата й час зйомки не відображаються на зображенні. Дата й час натомість записуються в даних зображення як параметри зйомки.
 Під час друку можна надрукувати дату й час на зображенні, використовуючи дату й час, записані в параметрах зйомки (стор. 247).

## Відображається [###].

 Якщо кількість зображень, записаних на карті пам'яті, перевищує кількість, яку камера може відобразити, на екрані з'явиться повідомлення [###] (стор. 213).

## На РК-дисплеї не відображається чітке зображення.

- Якщо РК-дисплей брудний, очистьте його за допомогою м'якої тканини.
- За низьких або високих температур можливе уповільнення зміни зображень на екрані РК-дисплея, або екран може виглядати чорним. За кімнатної температури звичайні властивості РК-дисплея відновлюються.

## Меню [Параметри Eye-Fi] не відображається.

 Меню [Параметри Eye-Fi] відображається, тільки коли в камеру вставлена карта Eye-Fi. Якщо на карті пам'яті Eye-Fi перемикач захисту від запису встановлено в положення блокування, неможливо перевірити стан підключення карти або вимкнути передавання Eye-Fi (стор. 273).

## Проблеми з відтворенням

#### Частина зображення блимає чорним.

 Це попередження про надмірну експозицію (стор. 234). Перетримані області зображення з втратою деталей блиматимуть.

#### Неможливо стерти зображення.

• Якщо зображення захищене, його неможливо стерти (стор. 228).

#### Неможливо відтворити відео.

 Відео, які були відредаговані на комп'ютері, неможливо відтворити за допомогою камери.

#### Під час відтворення відео чутно звук від роботи камери.

 Якщо під час відеозйомки приводився в рух набірний диск або об'єктив камери, звук цієї операції також буде записано.

## Відео знімається фрагментами.

 У разі швидкої зміни рівня експозиції під час відеозйомки з автоекспозицією запис тимчасово зупиниться, доки яскравість не стабілізується. У такому разі знімайте відео з ручною експозицією (стор. 162).

## Не вдається підключити камеру до телевізора.

- Для підключення камери до телевізора потрібний HDMI-кабель (продається окремо). Рекомендовано використовувати HDMI-кабель HTC-100 (продається окремо) (стор. 226).
- Переконайтеся, що телевізор має вхід HDMI. Якщо телевізор обладнано не входом HDMI, а лише аудіо/відео входом, камеру підключити не вдасться.

## На телевізорі немає зображення.

- Переконайтеся, що штекер HDMI-кабелю повністю вставлено (стор. 226).
- Якщо для параметра [¥3: Wi-Fi/NFC] установлено значення [Увімк.], камеру не можна підключити до телевізора. Установіть для параметра [Wi-Fi/NFC] значення [Відключити], а потім повторно підключіть камеру до телевізора за допомогою HDMI-кабелю.

## Пристрій для зчитування карт не розпізнає карту пам'яті.

 Залежно від пристрою для зчитування карт і ОС комп'ютера, що використовуються, карти пам'яті SDXC можуть не розпізнатися належним чином. Якщо це так, підключіть камеру до комп'ютера за допомогою інтерфейсного кабелю та завантажте зображення на комп'ютер за допомогою EOS Utility (програмне забезпечення EOS, стор. 314).

## Не вдається змінити розмір зображення.

 Розмір зображень у форматі JPEG S3 і RAW неможливо змінити за допомогою камери (стор. 239).

## Проблеми, пов'язані з друком

## Не вдається підключити камеру до принтера.

 Якщо для параметра [¥3: Wi-Fi/NFC] установлено значення [Включити], камеру неможливо підключити до принтера за допомогою інтерфейсного кабелю. Установіть для параметра [Wi-Fi/NFC] значення [Відключити], а потім повторно підключіть камеру до принтера за допомогою інтерфейсного кабелю.

## Відображається менше ефектів друку, ніж зазначено в інструкції з використання.

 Дані, що відображаються на екрані, відрізняються залежно від принтера. В інструкції з використання зазначено всі доступні ефекти друку (стор. 246).

## Проблеми, пов'язані з підключенням до комп'ютера

#### Не вдається завантажити зображення на комп'ютер.

- Установіть програмне забезпечення EOS на комп'ютер (стор. 315).
- Якщо для параметра [¥3: Wi-Fi/NFC] установлено значення [Увімк.], камеру не можна підключити до комп'ютера. Установіть для параметра [Wi-Fi/NFC] значення [Вимк.], а потім повторно підключіть камеру до комп'ютера за допомогою інтерфейсного кабелю.

## Коди помилок



Якщо з камерою виникла проблема, відобразиться повідомлення про помилку. Виконуйте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Причини та способи усунення

Номер	Повідомлення про помилку та спосіб усунення
01	Помилка з'єднання між камерою та об'єктивом. Почистьте контакти об'єктива.
	Почистьте електричні контакти камери та об'єктива, скористайтесь об'єктивом Canon або витягніть і знову встановіть акумулятор (стор. 25, 26, 36).
02	Доступ до карти неможливий. Знову вставте/замініть карту або відформатуйте її в камері.
	Вийміть і знову вставте карту пам'яті, замініть її або відформатуйте (стор. 36, 52).
	Неможливо зберегти знімки через переповнення карти. Замініть карту.
04	Замініть карту пам'яті, видаліть непотрібні знімки або відформатуйте карту (стор. 36, 230, 52).
05	Неможливо підняти вбудований спалах. Вимкніть та знову увімкніть камеру.
	Використовуйте перемикач живлення (стор. 39).
10, 20 30, 40 50, 60 70, 80 99	Зйомка неможлива через помилку. Вимкніть і знову увімкніть камеру або перевстановіть акумулятор.
	Вимкніть і увімкніть камеру за допомогою перемикача живлення, вийміть і знову встановіть акумулятор або використовуйте об'єктив Canon (стор. 39, 36).

 Якщо помилка не зникає, запишіть код помилки та зверніться до найближчого сервісного центру компанії Canon.

## Технічні характеристики 📒

• Тип

Тип	Цифрова дзеркальна камера з функціями автофокусування й автоекспозиції з одним об'єктивом і вбудованим спалахом
Носії запису	Карта пам'яті SD, карта пам'яті SDHC, карта пам'яті SDXC
Розмір сенсора	Прибл. 22.3 х 14.9 мм
зображения	
Сумісні об'єктиви	Об'єктиви EF компанії Canon (крім об'єктивів EF-S) * За винятком об'єктивів EF-M (Кут огляду, еквівалентний 35 мм, як в об'єктива з фокусною рістачию ранбя 1 к
Байонет	Байонет Canon EF
• Сенсор зображення	
Тип	CMOS-сенсор
Ефективні пікселі	Прибл. 24,1 мегапікселя * Округлено до найближчих 100 000 пікселів.
Формат	3:2
Функція усунення пилу	Додавання даних для усунення пилу, Очистити вручну
<ul> <li>Система запису</li> </ul>	
Формат запису	Файлова система для камер Design rule for Camera File System (DCF) 2.0
Тип зображення	JPEG, RAW (14-бітне оригінальне зображення Canon) Можливе одночасне записування зображень у форматах RAW і JPEG Larce
Кількість пікселів	L (великий) : 24 мегалікселя (6000 x 4000)
записаного зображення	М (середній) прибл. 10.6 мегалікселя (3984 x 2656)
cameanere ecopamentar	S1 (малий 1) : прибл. 5.9 мегалікселя (2976 х 1984)
	S2 (малий 2) : прибл. 2.5 мегалікселя (1920 x 1280)
	S2 (Marinin 2) : прибл. 2,5 мстапіксоля (1320 x 1200)
0	округлено до наиближчих 10 000 пікселів. (Для 53 округлено до найближчих 10 000 пікселів.)
Створення та виогр папки	MOXJINBO
Нумерація фаилів	Послідовна, автоматичне скидання, скидання вручну
<ul> <li>Обробка зображени:</li> </ul>	я під час зйомки
Стиль зображення	автоматичний, стандартний, портрет, пейзаж, нейтральний, точний, монохромний, користувацькі параметри 1–3
Змінення автоматично	Знімки за вибраним оточенням, знімки за освітленням/сценою
встановлених параметрів	
Баланс білого	Авто (пріоритет оточення) авто (пріоритет білого) попередньо
Balano estero	заланий (ленне світпо тінь хмарно пампи розжарювання
	біде фауоресцентне світар, спадах), руший
	Оле флуорсоцентне сыпло, спалах), ручний Перелбацеца функції корекції балансу білого й брекетицьу
	породовлено функції корекції овлансу оплого й Орекетингу
	спалаху

Зменшення рівня шумів	Застосовується для зйомки з тривалою експозицією та високою чутливістю ISO
Автоматична корекція яскравості зображення Пріоритет світлих тонів Корекція периферійного освітлення об'єктива	Передбачено Auto Lighting Optimizer (Автоматичний оптимізатор освітлення) Передбачено Передбачено Передбачено
• Видошукач	
Тип Діапазон поля огляду	Пентадзеркало на рівні очей Вертикальне/горизонтальне прибл. 95 % (з винесеною окулярною точкою прибл. 21 мм)
Збільшення	Прибл. 0,8х (–1 м <sup>-1</sup> з об'єктивом 50 мм, налаштованим на нескінченність)
Винесена окулярна точка Діапазон діоптрійного регулювання	Прибл. 21 мм (від центра об'єктива окуляра на –1 м <sup>–1</sup> ) Прибл. –2,5+0,5 м <sup>-1</sup> (діоптр.)
Екран фокусування	Фіксований, Precision Matte
Дзеркало Перегляд глибини різкості	Швидкодіючого типу Вмикається через налаштування користувацьких функцій
• Автофокус (для зйом	ики через видошукач)
Тип	Ресстрація вторинного зображення через об'єктив (TTL), визначення відмінності фаз за допомогою спеціального сенсора АФ
Точки автофокусування	9-точкове автофокусування (усі точки АФ підтримують f/5.6; автофокусування перехресного типу з центральною точкою АФ)
Діапазон яскравості	ЕУ 0–18 (центральна точка АФ)
під час фокусування	EV 1–18 (інші точки АФ)
Режим роботи автофокуса	(в покадровим АФ, при клинани немператур, ISO 100) Покадрове АФ, слідкуюче автофокусування (AI Servo AF), інтелектуальне автофокусування (AI Focus AF)
Лампа підсвічування АФ	Невеликі серії спалахів вбудованого спалаху
• Керування експозиц	ією
Режими виміру	<ul> <li>63-зональне TTL-вимірювання за відкритої діафрагми</li> <li>Оцінювальний вимір (з прив'язкою до всіх точок АФ)</li> <li>Часткове вимірювання (прибл. 10 % видошукача в центрі)</li> <li>Центоальнозважений вимір</li> </ul>
Діапазон яскравості під час вимірювання	EV 1–20 (при кімнатній температурі та чутливості ISO 100)
Режим зйомки	Режими основної зони: «Розумна автосцена», спалах вимкнено, режим Auto «Творчий», портрет, пейзаж, макрозйомка, спорт, їжа та нічний портрет
	Режими творчої зони: Програма AE, AE з пріоритетом витримки, AE з пріоритетом діафрагми, ручна експозиція

Чутливість ISO (покажчик рекомендованої експозиції)	Режими основної зони*: ISO 100–3200 (налаштовується автоматично) * Портрет: ISO 100 Режими творчої зони: Чутливість ISO 100–6400 (з кроком у повну ступінь, встановлюється вручну), ISO 100–6400 (встановлюється автоматично), максимальна чутливість ISO доступна для встановлення в режимі автоматичного вибору чутливості ISO або розширення діапазону ISO до значення «Нь (сиртіворит ISO 12 800)
Корекція експозиції	КП (сказывалсянь) із кроком 1/3 або 1/2 Брекетинг автоекспозиції: ±2 положення з кроком 1/3 або 1/2 (можна поєднувати з корекцією експозиції вручну).
Фіксація автоекспозиції	Авто: доступна в режимі покадрового автофокусування під час оцінювального замірювання, коли фокус установлено
•	вручну: натисканням кнопки фіксації автоекспозиції
• Затвор	<b>1</b> V
Тип Витримка	Фокальнии затвор з електронним керуванням 1/4000–30 с (весь діапазон витримки; доступний діапазон залежить від режиму зйомки), ручна витримка, синхронізація за витримки 1/200 с
• Спалах	
Вбудований спалах	Складений спалах, який відкривається автоматично Ведуче число: прибл. 9,2 (ISO 100, у метрах) або прибл. 13 (ISO 200, у метрах) Кут розсіювання: кут огляду об'єктива з фокусною відстанню 17 мм Час заралжання: прибл. 2 с
Зовнішній спалах Speedlite Вимір експозиції під час	Сумісний зі спалахами Speedlite серії EX Автоспалах E-TTL II
зйомки зі спалахом Корекція експозиції для зйомки зі спалахом	±2 положення з кроком 1/3 або 1/2
Фіксація експозиції під час зйомки зі спалахом	Передбачено
Роз'єм для ПК	Не передбачено
<ul> <li>Система приводу за</li> </ul>	твора
Режим спрацьовування затвора	Покадрова зйомка, Неперервна зйомка, Таймер автоспуску із затримкою 10 або 2 сек, а також таймер для неперервної зйомки із затлимкою 10 сек
Швидкість неперервної зйомки	Макс. прибл. 3,0 кадр/с
Максимальна серія знімків (прибл.):	Великі файли JPEG із високою деталізацією: 150 кадрів RAW: 11 кадрів

## • Зйомка в режимі Live View

Формат	3:2, 4:3, 16:9, 1:1	
Метод фокусування	Визначення контрасту (FlexiZone-Single, Визначення облич у	
	реальному часі), Визначення зсуву фаз (Швидкий режим)	
	Ручний фокус (можливий діапазон збільшення: 5x–10x)	
Діапазон яскравості	EV 1–18 (при кімнатній температурі та чутливості ISO 100)	
під час фокусування		
Режим виміру	Замірювання в режимі реального часу за допомогою сенсора	
- 15	зображення	
Діапазон яскравості	EV 0–20 (за кімнатної температури та чутливості ISO 100)	
під час вимірювання		
Показувати сітку	Два типи	
• Відорайомка		
• Відеозиомка	MOV	
Формат запису		
ыдео		
Auria	Змінна (середня) швидкість потоку	
Аудю	Лінина імпульсно-кодова модуляція	
Формат зиомки та	1920 X 1060 (Full HD) . 30p/25p/24p	
кадрова частота	(1200 X 720 (HD) . 00p/50p	
	640 X 480 (VGA) : 30p/25p	
	зор. 29,97 кадр/с, 25р. 25,00 кадр/с, 24р. 25,96 кадр/с,	
	оор. 59,94 кадр/с, 50р. 50,00 кадр/с	
ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ	1920 X 1060 (30р/23р/24р) . Приол. 46 Мбіт/с 1280 x 720 (60р/50р)	
	(1200 x 720 (00p/30p) . hprion. 40 Mon/C	
Maran days and a second	640 X 460 (50р/25р) . приол. П моп/с	
Піопозоці докусування	Таке, як і для зиомки в режимі Live view	
діапазон яскравості	Е и 1-то (при кімнатній температурі та чутливості 150 тоб)	
Під час фокусування		
гежим виміру	центральнозважений вимір тоцінювальний вимір за	
	х Артомотою сенсора зоораження	
Під час вимірювання Керурация експозицією		
Корекція експозицією	Автоекснозиция та ручна експозиция	
чупливіств ІЗО (покажчик		
рекомендованої		
експозиції)		
Вілеофрагменти		
Запис звуку	Воздовании монофонічний мікрофон	
	посль записувалля звуку регулюється, передоачено фільтр	
Показувати сітку	Пратипи	
Silomra Henvyomiy	Неможлива піл нас вілеозйомки	
ooopu//onb		

• РК-дисплей			
Тип	Кольоровий рідкокристалічний ТFT-дисплей		
Розмір екрана дисплея	Прибл. 7,5 см (3,0 дюйма) (4:3), з кількістю точок прибл. 920 000		
Налаштування яскравості	Вручну (7 рівнів)		
Мови інтерфейсу	25		
Довідка функцій	Доступна для відображення		
• Відтворення			
Формат відображення	Основна інформація, основна інформація + якість зображення /		
знімків	номер зображення, що відтворюється, відображення параметрів зйомки, гістограма й індексне відображення (4/9)		
Збільшення	Прибл. 1,5–10-кратне		
Попередження про надмірну експозицію	Блимання переекспонованих ділянок		
Спосіб перегляду	Одне зображення, перехід через 10 або 100 зображень, за		
зображень	датою зйомки, за папкою, перегляд відеозображень, перегляд знімків, за оцінкою		
Поворот зображення	Можливо		
Оцінки	Передбачено		
Відтворення відео	Увімкнуто (РК-дисплей, HDMI)		
	Вбудований динамік:		
Захист знімків	Можливо		
Показ слаидів	уст зоораження, за датою, за папкою, перепляд		
	П'ять ефектів переходу доступні для вибору		
Фонова музика	Доступна для слайд-шоу та відтворення відео		
Уиложні фільтом			
художні фільтри	«Риб'яче око», ефект іграшкової камери й ефект мініатюри		
Змінити розмір	Можлива		
• Прямий друк			
Сумісні принтери	PictBridge-сумісні принтери		
Зображення, що можна	Зображення JPEG і RAW		
надрукувати			
Команди друку	Сумісні з DPOF версії 1.1		
• Функції індивідуального налаштування			
Користувацькі функції	11 -		
Реєстрація в меню	Можлива		
«Моє меню»			
Дані про авторські права	Запис і додавання можливі		

• Інтерфейс	
Цифровий ввід (вивід)	Еквівалент високошвидкісного порту USB: зв'язок із комп'ютером, прямий друк, GPS-приймач GP-E2, підключення до пристрою Connect Station CS100
Вихідний міні-роз'єм HDMI	Тип С (автоматичне перемикання роздільної здатності)
Роз'єм пульта	Дистанційний перемикач RS-60E3
дистанційного керування	Quality
карта Еуе-н	Сумісно
• Живлення	
Акумулятор	Акумулятор LP-E10 (1 шт.)
	<ul> <li>Можна використовувати додаткове обладнання для підключення до побутової розетки живлення.</li> </ul>
Можлива кількість знімків	За зйомки через видошукач:
(на основі стандартів випробування Асоціації	прибл. 500 знімків при температурі в приміщенні 23 °С, прибл. 410 знімків при низькій температурі 0 °С
виробників камер та інших	Зйомка в режимі Live View:
продуктів для роботи із зображеннями, у разі	прибл. 240 знімків при температурі в приміщенні 23 °C, прибл. 230 знімків при низькій температурі 0 °C.
використання спалаху на 50 %)	* З повністю зарядженим акумулятором LP-E10.
Час відеозйомки	Прибл. 1 год 30 хв при кімнатній температурі (23 °C)
	Прибл. 1 год 25 хв при низькій температурі (0 °C)
	* 3 повністю зарядженим акумулятором LP-E10.

#### • Габаритні розміри та вага

Габаритні розміри	Прибл. 129,0 x 101,3 x 77,6 мм
(ШхВхГ)	
Bara	Прибл. 475 г (з акумулятором і картою пам'яті),
	прибл. 427 г (лише корпус)

#### Середовище для використання

Робочий діапазон	0–40 °C
температур Робоча вологість	85 % або менше

- Усі наведені вище дані визначено на основі стандартів тестування компанії Сапоп, а також стандартів тестування та правил СІРА (Асоціації виробників камер та інших продуктів для роботи із зображеннями).
- Значення розмірів і ваги, наведені вище, базуються на рекомендаціях Асоціації виробників камер та інших продуктів для роботи із зображеннями (окрім ваги тільки корпусу камери).
- Технічні характеристики виробу та зовнішній вигляд можуть змінюватися без попередження.
- Якщо виникла проблема з приєднаним до камери об'єктивом стороннього виробника, зверніться до виробника відповідного об'єктива.

#### Торговельні марки

- Adobe є торговельною маркою компанії Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft i Windows є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками корпорації Microsoft Corporation у США та/або інших країнах.
- Macintosh і Mac OS є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах.
- Логотип SDXC є торговельною маркою SD-3C, LLC.
- HDMI, логотип HDMI i High-Definition Multimedia Interface є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками компанії HDMI Licensing LLC.
- Усі інші торговельні марки належать відповідним власникам.

#### Про ліцензування MPEG-4

«Цей виріб ліцензовано згідно з патентами AT&T для стандарту MPEG-4. Він може використовуватися для кодування та/або декодування відеозаписів, сумісних зі стандартом MPEG-4, які були кодовані лише (1) для особистого та некомерційного використання або (2) постачальником відеозаписів, який має ліцензію згідно з патентами AT&T для надання відеозаписів, сумісних зі стандартом MPEG-4. Жодних ліцензій на будьяке інше використання стандарту MPEG-4 не надається та не передбачається в неявній формі».

#### About MPEG-4 Licensing

«This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.»

\* Notice displayed in English as required

#### Програмне забезпечення сторонніх виробників

Цей виріб включає програмне забезпечення сторонніх виробників.

- expat.h
- (c) Thai Open Source Software Center Ltd, 1998, 1999, 2000

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

#### Рекомендовано використовувати оригінальні аксесуари Canon

Оптимальне функціонування цього продукту забезпечується за умови використання оригінальних аксесуарів Canon.

Компанія Сапоп не несе відповідальності за пошкодження цього виробу та/або нещасні випадки (пожежі тощо), спричинені несправністю аксесуарів, що не є оригінальною продукцією Canon (зокрема, через протікання або вибух акумулятора). Зауважтє, що ця гарантія не поширюється на ремонт, який є наслідком несправності аксесуарів, що не є оригінальною продукцією Canon, хоча можна замовити такий ремонт на платній основі.

## **ΥΒΑΓΑ!**

ЗАМІНА АКУМУЛЯТОРА АКУМУЛЯТОРОМ НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ВИБУХУ. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДПРАЦЬОВАНИХ АКУМУЛЯТОРІВ МАЄ ЗДІЙСНЮВАТИСЯ ЗГІДНО З МІСЦЕВИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.





## Інструкція із встановлення програмного забезпечення та завантаження зображень на комп'ютер

Ця глава містить таку інформацію:

- Огляд програмного забезпечення для камер серії EOS
- Завантаження та встановлення програмного забезпечення на комп'ютер
- Завантаження та перегляд інструкцій із використання програмного забезпечення (PDF-файли)
- Завантаження зображень із камери на комп'ютер

## Інструкція із встановлення програмного забезпечення

## Огляд програмного забезпечення

Цей розділ містить огляд різних прикладних програм для камер серії EOS. Для завантаження та встановлення програмного забезпечення потрібне підключення до Інтернету. Завантаження та встановлення програмного забезпечення неможливе в середовищах без підключення до Інтернету.

## **EOS Utility**

Підключивши камеру до комп'ютера, за допомогою службової програми EOS Utility можна переносити фотографії та відео, зняті камерою, на комп'ютер. За допомогою цього програмного забезпечення можна також налаштовувати різноманітні параметри камери та здійснювати дистанційну зйомку з комп'ютера, підключеного до камери. Крім того, можна копіювати фонові музичні доріжки, наприклад зразки музики EOS\*, на карту.

\* Можна використовувати фонову музику як звукову доріжку для альбому відеофрагментів, відео або показу слайдів, що відтворюються за допомогою камери.

## **Digital Photo Professional**

Це програмне забезпечення рекомендовано для користувачів, які працюють із зображеннями у форматі RAW. Зображення у форматах RAW та JPEG можна переглядати, редагувати й друкувати.

\* Деякі функції відрізняються залежно від встановленої версії — 32- або 64-розрядної.

## **Picture Style Editor**

Можна редагувати стилі зображення, а також створювати файли нових стилів зображення та зберігати їх Це програма для досвідчених користувачів, що мають певні навички обробки зображень.

## Завантаження та встановлення програмного забезпечення

- 0
- Не підключайте камеру до комп'ютера перед встановленням програмного забезпечення. В іншому разі програмне забезпечення буде встановлено неправильно.
- Навіть якщо на комп'ютері встановлено попередню версію програмного забезпечення, виконайте описану нижче процедуру, щоб встановити останню версію (попередню версію буде перезаписано).

## Завантаження програмного забезпечення.

 Підключіться до Інтернету з комп'ютера та перейдіть на наведений нижче веб-сайт Canon.

#### www.canon.com/icpd

- Виберіть країну або регіон свого проживання та завантажте програмне забезпечення.
- Розпакуйте його на комп'ютер.
  - Для Windows Клацніть файл інсталятора, який відображається, щоб запустити інсталятор.
  - Для Macintosh Буде створено та відображено dmg-файл. Виконайте наведені нижче кроки для запуску інсталятора.
    - (1) Двічі клацніть dmg-файл.
      - Піктограма диска та файл інсталятора з'являться на робочому столі.
        - Якщо файл інсталятора не з'явився, двічі клацніть піктограму диска для його відображення.
    - (2) Двічі клацніть файл інсталятора.
      - Запуститься інсталятор.

## Щоб встановити, виконуйте інструкції, які

## відображатимуться на екрані.

# Завантаження та перегляд інструкцій із використання програмного забезпечення (PDF-файли)

Щоб завантажити інструкції з використання програмного забезпечення (PDF-файли), потрібне підключення до Інтернету. Завантаження неможливе в середовищах без підключення до Інтернету.

## Завантаження інструкцій із використання програмного забезпечення (PDF-файлів).

 Підключіться до Інтернету та перейдіть на зазначений нижче веб-сайт Canon.

## www.canon.com/icpd

 Виберіть країну або регіон свого проживання та завантажте інструкції з використання.

## Перегляд інструкцій із використання програмного забезпечення (PDF-файлів).

- Щоб відкрити завантажену інструкцію з використання (PDF-файл), двічі клацніть її.
- Для перегляду інструкцій із використання (PDF-файлів) потрібна програма Adobe Acrobat Reader DC або інша програма Adobe для перегляду PDF-файлів (рекомендується остання версія).
- Adobe Acrobat Reader DC можна безкоштовно завантажити з Інтернету.
- Щоб дізнатися, як використовувати програму для перегляду PDF-файлів, див. довідку.

## Завантаження зображень на комп'ютер

За допомогою програмного забезпечення для камер EOS можна переписувати зображення з камери на комп'ютер. Для цього існує два способи.

## Завантаження шляхом підключення камери до комп'ютера



Установіть програмне забезпечення (стор. 315).

## Підключіть камеру до комп'ютера за допомогою інтерфейсного кабелю (продається окремо).

- Приєднайте кабель до цифрового вводу (виводу) камери так, щоб піктограма
   <</li>
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
   +
- Вставте штекер кабелю в USB-гніздо комп'ютера.



## Завантажте фотографії за допомогою службової програми EOS Utility.

 Ознайомтеся з посібником «EOS Utility. Інструкція з експлуатації».



Якщо для параметра [**Ý**3: **Wi-Fi/NFC**] установлено значення [**Увімк**.], камеру не можна підключити до комп'ютера. Установіть для параметра [**Wi-Fi/NFC**] значення [**Вимк**.], а потім повторно підключіть камеру до комп'ютера за допомогою інтерфейсного кабелю.

## Завантаження зображень за допомогою пристрою для зчитування карт

Завантажувати зображення на комп'ютер можна також за допомогою пристрою для зчитування карт.



Установіть програмне забезпечення (стор. 315).

Вставте карту пам'яті в пристрій для зчитування карт.

Завантажте зображення за допомогою програми Digital Photo Professional.

 Ознайомтеся з документом «Digital Photo Professional. Інструкція з експлуатації».

Завантажуючи зображення з камери на комп'ютер за допомогою пристрою для зчитування карт без використання програмного забезпечення для камер EOS, скопіюйте папку DCIM із карти на комп'ютер.

## Алфавітний покажчик

## Цифри

10- або 2-секундний таймер 1	03
1280 х 720 (відео) 1	68
1920 х 1080 (відео) 1	68
640х480 (відео) 1	68
9-точковий автофокус—	
автоматичний вибір точки	
автофокусування	99

## Α

🖪 (Розумна автосцена) 58
Adobe RGB 137
АЕВ (брекетинг
автоекспозиції) 118, 260
AI FOCUS (Інтелектуальне
автофокусування) 98
AI SERVO (Слідкуюче
автофокусування) 98
Auto Lighting Optimizer
(Автоматичний оптимізатор
освітлення) 57, 123
Av (AE з пріоритетом
діафрагми) 110

## В

BULB	(ручна	витримка	)	11	14	1
------	--------	----------	---	----	----	---

## С

СА (Режим Auto «Творчий»)..... 64

## D

DPOF (Цифровий формат	51
керування друкому 2	51
Н	
HDMI 216, 2	26
1	
ICC-профіль1	37
J	
JPEG	89
Μ	
М (ручна експозиція) 1 MF (ручне фокусування) 101. 1	13 56

## N NTSC Ρ Р (Програмна AE)..... 86 Q Q (Швидке керування)...... 48, 74, 144, 167, 214 R S sRGB ...... 137 т Ту (АЕ з пріоритетом витримки) ..... 108 U W Wi-Fi/NFC 283 Α Автоматичне відтворення ...... 222 Автоматичне скидання...... 189 Автоматичний вибір (точки АФ)...... 99 Автоповорот вертикальних знімків...... 192 АЕ з пріоритетом витримки ...... 108 АЕ з пріоритетом діафрагми ...... 110 Аксесуари ..... 3

Акумулятор ...... 34, 36, 40 Альбом відеофрагментів ....... 170

Баланс білого (ББ) ..... 131

АФ → Фокусування

Б

## Алфавітний покажчик

Пріоритет білого ( 💵 w)	132
Пріоритет навколишнього	
освітлення ( 🕮 )	132
Ручний	133
Брекетинг 118,	136
Брекетинг експозиції	
під час зйомки зі спалахом	199

## в

Вбудований спалах	. 104
Налаштування функцій	. 199
Великий розмір	
(якість записування зображень)	28
Вибір мови	43
Вибіркове відображення	. 209
Видошукач	29
Діоптрійне регулювання	46
Випереджальне фокусування	
(Al Servo)	98
Випрямний пристрій	. 270
Висока чіткість (Full HD) 168	. 216
Висока (якість записування	
зображень)	28
Вілео	159
Автоекспозиція	160
Альбом відеофрагментів	. 170
Видалення першого	
й останнього фрагментів	. 220
Відеофрагменти	. 170
Відображення інформації	. 164
Відтворення	. 218
Запис звуку	. 178
Зйомка з ручною експозицією	. 162
Кадрова частота	. 168
Перегляд	. 216
Перегляд на екрані	
телевізора 216	, 226
Показ сітки	. 179
Розмір запису відео	. 168
Розмір файлу	. 169
Спосіб АФ 167	, 176
Таймер виміру	. 179
Фільтрація шумів	. 179
час записування	. 169
швидке керування	. 167
Відео у форматі HD	. 168

Відеосистема 168	3, 179
Відеофрагменти	170
Відновлення параметрів за	
замовчуванням	194
Відображення параметрів	
зйомки	232
Відтворення83	3, 207
Відтворення зображень	
поодинці	83

## Г

Гістограма (яскравість/RGB)	234
Гніздо для штатива	27
Гучність (відтворення відео)	219

## Д

Дані для усунення пилу	202
Дані про авторські права	190
Дата/час	41
Динамік	
Диск	. 26, 107
Диск вибору режиму	
Дистанційний перемикач	271
Діоптрійне регулювання	
Довідка функцій	
Доступні функції залежно	
від режиму зйомки	276
Друк	241
Ефекти друку	246
Команда друку (DPOF)	251
Коригування нахилу	249
Макет сторінки	245
Налаштування фотокниги	255
Обрізування	249
Параметри паперу	244

## Е

Ефект «Риб'яче око»	238
Ефект іграшкової камери	238
Ефект мініатюри	238
Ефекти фільтра	128

## Ж

Живлення	39
Автовимкнення	185
Заряджання	34

400

## 3

Запобігання пилу	
на зображеннях 202, 20	4
Заряджання 3	4
Зарядний пристрій 31, 3	4
Затемнення діафрагмою 26	6
Захист зображень 22	8
Збільшене зображення 156, 21	0
Звичайна (якість записування	
зображень)2	8
Звуковий сигнал	
(джерело звукового сигналу) 18	4
Зернисте чорно-біле	
зображення 23	8
Зйомка в режимі Live View 62, 13	9
FlexiZone - Single 14	8
Відображення інформації 14	2
Можлива кількість знімків 14	1
Показ сітки 14	5
Режим визначення обличчя	
в реальному часі	_
(автофокусування) 14	9
Ручне фокусування (МЕ) 101, 15	6
Таимер виміру 14	1
Формат	0
Швидке керування 14	4
Швидкии режим 15	4
Зменшення ефекту	6
	0
Зменшення рівня шуму	<u>،</u>
Бисока чутливсть 150 20	3 2
	2
Зменшення шумів за високої	2
9y1110B0C11130	5
зменшення шумів за тривалої	<u>م</u>
20	2
Змінення розміру 23	9
Знімки за вибраним оточенням /	6
Знімки за освітленням/сценою 8	0
Зображення	_
Автоматичне відтворення 22	2

Автоповорот 192
Вибіркове відображення
(перегляд зображень) 209
Видалення
Відтворення 83, 207
Гістограма 234
Захист
Збільшене зображення 210
Індексне відображення 208
Інформація про зйомку 232
Нумерація 188
Оцінка 212
Перегляд на екрані
телевізора 216, 226
Повертання вручну 211
Попередження про надмірну
експозицію
Слайд-шоу 222
Характеристики зображення
(Стиль зображення) 95, 126, 129
Час перегляду 184
Зовнішній спалах 272
Користувацькі функції 201
Зона режимів 30

## I

Ім'я файлу	188
Імітація остаточного вигляду	
зображення	. 143, 166
Індексне відображення	208
Індикатор доступу	38
Індикатор фокусування	58
Ï	

Їжа ...... 71

## К

Кабель	226, 242, 279, 317
Кадрова частота	168
Камера	
Відновлення парам	летрів за
замовчуванням	
Відображення нала	аштувань 193
Тримання камери	
Карти	
Захист від записув	ання 36
Клас швидкості SD	

Низькорівневе форматування 53 Усунення несправностей 38, 53
Форматування 52
Карти Еуе-Fi 273
Карти SD, SDHC, SDXC → Карти
пам'яті
Карти пам'яті
пагадування про карту
NJIBRICIB TIIRCEJIB
кнопка затвора 47
Коди помилок
Колірна температура 131
Колірний простір (діапазон
відтворення кольорів) 137
Колірний тон 71, 127
Комплектація 26
Контраст 127
Корекція експозиції 116
Корекція периферійного
освітлення
Користувацькі функції 258
Кришка окуляра 33. 271
Крок зміни експозиції
Кут огляду

## Л

Літній час	. 42
------------	------

## Μ

М'який фокус	238
Макрозйомка	69
Максимальна серія знімків	. 89, 90
Меню	50
Моє меню	267
Параметри	280
Процедура налаштування	51
Мерехтливе підсвічування	234
Мікропрограма	283
Мікрофон	160
Моє меню	267
Можлива кількість знімків 40, 8	38, 141
Можливий час запису (відео)	169
Монохромне76, 9	96, 128

## Н

Налаштування фотокниги	
Наочник	
Насиченість кольорів	127
Натискання наполовину	
Нейтральне	
Неперервна зйомка	
Низька (якість записування	
зображень)	
Нічний портрет	72
Нічні сцени	68, 72

## 0

Об'єктив	
Корекція периферійного	
освітлення	124
Скасування блокування	45
Одноточкове АФ	
Оцінка	212
Оцінювальний вимір	115

## п

МЕЛИ піктограма	8
Параметри паперу (друк) 24	4
Параметри функцій зйомки 28, 5	;4
Пейзаж	96
Перевірка глибини різкості11	2
Перегляд на екрані	
телевізора 216, 22	26
Перемикач режимів	
фокусування 44, 101, 15	6
Піктограма 🖈 (творча зона)	8
ПОКАДРОВЕ (Покадровий АФ) 9	)7
Побутове живлення27	'0
Повертання (зображення) 192, 21	1
Повне натискання4	7
Повністю автоматичний режим	
зйомки (Розумна автосцена) 5	8
Покадрова зйомка27	7
Показ сітки 145, 17	'9
Попередження про надмірну	
експозицію23	34
Попередження щодо	
температури 157, 18	31

## Попередній перегляд глибини

різкості	112
Портрет	67, 95
Послідовна нумерація файлів	188
Правила техніки безпеки	20
Пріоритет світлих тонів	177, 263
Пріоритет тону	177, 263
Програмна АЕ	
Програмний зсув	
Прямий друк	242

## Ρ

Режим Auto «Творчий»	64
Режим виміру	115
Режими зйомки	30
Av (AE з пріоритетом	
діафрагми)	110
М (Ручна експозиція)	113
Р (Програмна АЕ)	
Tv (АЕ з пріоритетом	
витримки)	108
(Розумна автосцена)	
(Без спалаху)	
(Портрот)	67
<b>ч</b> (Портрет)	
(Пеизаж)	60
	70
<b>Ч(</b> (Їжа).	
[] (Нічний портрет)	
Режими основної зони	30
Режими творчої зони	30
Ремінь	
Різкість	127
РК-лисплей	24
Виклик меню	. 50. 280
Відтворення зображень	. 83, 207
Колір екрана	197
Налаштування яскравості	185
Параметри функцій зйомки.	28, 54
Роз'єм синхронізації спалаху	
Розмір файлу 89,	169, 232
Розширення файлів	189
Ручна експозиція	113, 162
Ручне фокусування (MF)	101, 156
,,	,

Ручний баланс білого	133
Ручний вибір (точки АФ)	99
-	

#### С

-	
Сепія (монохромне) 76,	128
Середня (якість записування	
зображень)	28
Синхронізація за 1-ю шторкою	200
Синхронізація за 2-ю шторкою	200
Синхронізація затвора	
(за 1-ю/2-ю шторкою)	200
Скидання вручну	189
Скидання налаштувань камери	
до значень за замовчуванням	194
Слайд-шоу	222
Спалах (Speedlite)	
Без спалаху 63	3, 75
Вбудований спалах	104
Дальність дії	105
Зменшення ефекту червоних	
очей	106
Зовнішній спалах	272
Керування спалахом	198
хорекція експозиції для	117
Користувацькі функції	201
Режим спапаху	200
Ручний спалах	200
Синхронізація затвора	
(за 1-ю/2-ю шторкою)	200
Фіксація експозиції під	
час зйомки зі спалахом	121
Швидкість синхронізації	
спалаху	261
Спорт	70
Спрацювання	
затвора/таймер 102,	103
Спуск затвора без карти	184
Створення/вибір папки	186
Стиль зображення 95, 126,	129
Стирання зображень	230
Схема сумісності компонентів	278
т	

## .

Гаймер1	03
Гаймер виміру 147, 1	79
0	~~

#### Алфавітний покажчик

Тонування (монохромне)	128
Точка фокусування (точка АФ)	99
Точне	96
Тремтіння камери	46
Тривала експозиція	114

## У

Усунення несправностей ...... 286

## Φ

Ŧ
Фіксація АЕ 120
Фіксація експозиції під час
зйомки зі спалахом 121
Фіксація фокусування 61
Фільтрація шумів 179
Фокусування
Вибір точки АФ 99
Використання АФ 97
Звуковий сигнал 184
Лампа підсвічування АФ 100, 264
Об'єкт не у фокусі 46, 101, 152
Об'єкти, на яких важко
автоматично встановити
фокус 101, 152
Перекомпонування 61
Ручне фокусування 101, 156
Спосіб АФ 148, 176
Фонова музика 225
Формат 146
Форматування
(ініціалізація карти) 52
X
Художні фільтри 236
Ц
Центральнозважений вимір 115
Цифровий ввід (вивід)

I			
1	-	L	

Час перегляду зображення	184
Часовий пояс	. 41
Частковий вимір	115
Чищення сенсора	204
Чищення (сенсор зображення)	204
Чорно-біле (монохромне)96,	128

Чорно-білі зображення 76, 96, 1	28
Чутливість → Чутливість ISO	
Чутливість ISO	92
Автоматичний вибір (Авто)	93
Максимальна чутливість ISO	
в режимі «Автомат. ISO»	94
Розширення діапазону	
чутливості ISO2	260
ш	
Швидкий режим 1	54

## Я

Якість записування зображень.	
Яскравість (експозиція)	
Брекетинг автоекспозиції	
(AEB)1	18, 260
Корекція експозиції	116
Спосіб вимірювання	
(Режим виміру)	115
Фіксація автоекспозиції	
(Фіксація АЕ)	120


CANON INC. 30-2 Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Японія

Європа, Африка та країни Близького Сходу

**CANON EUROPA N.V.** Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, Нідерланди

Для отримання інформації про місцеве представництво компанії Canon ознайомтеся зі своїм гарантійним формуляром або відвідайте сайт www.canon-europe.com/Support

Виріб і відповідна гарантія надаються в європейських країнах компанією Canon Europa N.V.

Описи, наведені в цій Інструкції з використання, чинні станом на грудень 2017 року. За докладнішою інформацією щодо сумісності з виробами, випущеними пізніше цієї дати, звертайтеся до будь-якого Сервісного центру компанії Сапоп. Найновішу версію інструкції з використання див. на веб-сайті компанії Сапоп.