

无线文件传输器 **WFT-E2 II**

EOS-1D Mark IV用使用说明书

对于EOS-1D Mark III或EOS-1Ds Mark III用户

本使用说明书介绍连接EOS-1D Mark IV时的传输器使用方法。

在EOS-1D Mark III或EOS-1Ds Mark III上使用传输器时，请参阅EOS_1DIII_1DsIII文件夹中的PDF手册。

为符合当地的无线电波规定，佳能在世界各地提供四种地区特定版本的传输器（WFT-E2 IIA、E2 IIB、E2 IIC和E2 IID）（第8页）。为方便起见，我们将本说明书中的产品简称为“传输器”，而不提及版本A、B、C或D。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。

请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。


请在充分理解内容的基础上，正确使用。



介绍


无线文件传输器 WFT-E2 II 是 EOS-1D Mark IV 相机的附件。它为相机提供无线和有线局域网功能并添加一个USB端口，可进行如下操作。

无线和有线局域网功能




通过USB连接时的功能

外置媒体




将图像记录或备份到外置媒体

GPS



用USB电缆连接



经由Bluetooth连接

将拍摄的纬度、经度、海拔高度、拍摄日期和时间及其他拍摄信息添加到图像

本说明书中使用的说明方法

- 请在完成无线局域网或有线局域网和 FTP 服务器的设置的前提下，按照这些说明进行操作。有关进行这些设置的方法，请参阅各个设备所提供的资料文件。
- 方括号 [] 中的术语指示按钮名称、图标名称或其他软件单元。方括号还表示相机菜单项目。
- 圆括号中的页码指示您可以在此页码上找到更多的信息。
- 请在阅读了相机的使用手册并且熟悉了相机操作的基础上，按照相机操作说明进行操作。
- 本说明书中标注了下述符号的部分包含相关类型的信息。



：标注警告符号指示一种警告，以避免潜在的问题。



：标注说明符号指示提供附加信息。

- Windows是微软公司（Microsoft Corporation）在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Macintosh是苹果计算机公司（Apple Corporation）在美国和其他国家的注册商标。
- Wi-Fi是Wi-Fi联盟的注册商标。
- Wi-Fi Certified、WPA、WPA2和Wi-Fi Certified标记是Wi-Fi联盟的商标。
- 相机设置屏幕上和本手册中使用的WPS代表Wi-Fi Protected Setup。
- UPnP是UPnP Implementers Corporation的商标。
- Bluetooth（蓝牙）和Bluetooth标记是Bluetooth SIG, Inc.所有的商标。
- 本说明书中提及的其它公司名称和商标名称是其各自所有人的商标或注册商标。

使用此传输器进行远距图像传输、拍摄或观看需要您了解有关无线局域网、有线局域网和FTP服务器配置的相应知识。

佳能不提供有关无线局域网、有线局域网或FTP服务器配置的技术支持。

请注意，对于错误的网络设置或FTP服务器设置而导致的传输器的任何损失或损坏，佳能不负任何责任。此外，对于使用传输器导致的任何其他损失或损坏，佳能同样不负任何责任。

章节一览

| | | | |
|----|---------------------|-----|--|
| | 介绍 | 2 | |
| 1 | 基本网络设置 | 15 | |
| 2 | 传输图像到FTP服务器 | 29 | |
| 3 | 使用EOS Utility进行遥控拍摄 | 43 | |
| 4 | 使用WFT服务器进行遥控拍摄 | 49 | |
| 5 | 联动拍摄 | 61 | |
| 6 | 管理设置信息 | 65 | |
| 7 | 使用外置媒体 | 71 | |
| 8 | 使用GPS设备 | 83 | |
| 9 | 故障排除 | 91 | |
| 10 | 参考资料 | 109 | |

内容

| | |
|--------------------------------|-----------|
| 介绍 | 2 |
| 本说明书中使用的说明方法 | 4 |
| 章节一览 | 5 |
| 内容 | 6 |
| 使用地区的限制 | 8 |
| 安全警告 | 10 |
| 术语 | 11 |
| 安装在相机上 | 12 |
| 本说明书的后续章节构成 | 13 |
| 1 基本网络设置 | 15 |
| 准备工作 | 16 |
| 显示连接向导 | 17 |
| 选择通信方法和局域网类型 | 18 |
| 使用向导建立连接 | 21 |
| WPS 连接（PBC 模式） | 23 |
| WPS 连接（PIN 模式） | 24 |
| 配置网络设置 | 25 |
| 2 传输图像到 FTP 服务器 | 29 |
| 配置 FTP 通信设置 | 30 |
| 每次按下快门后自动传输图像 | 32 |
| 单个传输图像 | 34 |
| 批量传输 | 36 |
| 检查图像传输的历史记录 | 40 |
| 观看已传输的图像 | 41 |
| 3 使用 EOS Utility 进行遥控拍摄 | 43 |
| 配置 EOS Utility 通信设置 | 44 |
| 使用 EOS Utility | 47 |
| 4 使用 WFT 服务器进行遥控拍摄 | 49 |
| 配置 WFT 服务器通信设置 | 50 |
| 显示 WFT 服务器 | 52 |
| 观看图像 | 53 |
| 遥控拍摄 [相机控制] | 55 |
| 遥控拍摄 [简易控制] | 58 |
| 遥控拍摄 | 59 |
| 5 联动拍摄 | 61 |
| 设置联动拍摄 | 62 |
| 摆放从属相机 | 64 |

| | | |
|-----------|-------------------------|------------|
| 6 | 管理设置信息 | 65 |
| | 查看设置 | 66 |
| | 改变设置 | 67 |
| | 保存和导入设置 | 69 |
| 7 | 使用外置媒体 | 71 |
| | 连接外置媒体 | 72 |
| | 选择拍摄时的记录媒体 | 75 |
| | 复制图像 | 77 |
| | 在外置媒体上备份 | 78 |
| 8 | 使用 GPS 设备 | 83 |
| | 用 USB 电缆连接 GPS 设备 | 84 |
| | 经由蓝牙连接 GPS 设备 | 87 |
| 9 | 故障排除 | 91 |
| | 对错误信息采取的措施 | 92 |
| | 无线局域网注意事项 | 106 |
| | 检查网络设置 | 107 |
| 10 | 参考资料 | 109 |
| | 创建和注册说明 | 110 |
| | 规格 | 111 |
| | 索引 | 114 |

使用地区的限制

- 为符合世界各地不同的无线电波规定，佳能提供下列四种地区特定版本的传输器（WFT-E2 IIA、E2 IIB、E2 IIC和E2 IID）。请不要在您的传输器型号（版本）所指定的地区以外使用该传输器。
- 有关其他可使用本传输器的地区的信息，请与佳能维修中心联系。

| 型号 (版本) | 使用地区 | 无线局域网规格 和受支持频道 | |
|------------|--|-------------------|----------------------------|
| WFT-E2 IIA | 美国、加拿大、新加坡和香港 | IEEE 802.11a | 36 – 64 ch 149 – 165 ch |
| | | IEEE 802.11b/g | 1 – 11 ch |
| WFT-E2 IIB | 日本、法国、意大利、德国、英国、比利时、荷兰、卢森堡、爱尔兰、丹麦、希腊、西班牙、葡萄牙、奥地利、芬兰、瑞典、波兰、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、捷克共和国、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、塞浦路斯、马耳他、冰岛、挪威、瑞士、列支敦士登、澳大利亚、新西兰、俄罗斯和香港 | IEEE 802.11a | 36 – 64 ch 100 – 140 ch |
| | | IEEE 802.11b/g | 1 – 13 ch |
| WFT-E2 IIC | 中国大陆和香港 | IEEE 802.11a | 149 – 161 ch |
| | | IEEE 802.11b/g | 1 – 13 ch |
| WFT-E2 IID | 可在上述记载的所有地区使用 | IEEE 802.11a | 不受支持 |
| | | IEEE 802.11b/g | 1 – 11 ch |

- 在法国，禁止户外使用。
- 在中国大陆的某些地区，户外使用需要许可。

IEEE 802.11a限制

当使用IEEE 802.11a无线网络时，无法使用下表中灰色的频道。这些限制由地方规章制定，请务必遵守。

可以在蓝色的频道使用本传输器。黄色的频道受到一些限制。请参阅脚注。

| | | 无线局域网连接方法 | 频道 | | |
|------------|----|-----------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| WFT-E2 IIA | 室内 | 基础结构 | 36 – 48 | 52 – 64 | 149 – 165 |
| | | 自组织 | 36 – 48 | 52 – 64 | 149 – 165 |
| | 室外 | 基础结构 | 36 – 48 | 52 – 64 | 149 – 165 |
| | | 自组织 | 36 – 48 | 52 – 64 | 149 – 165 |
| WFT-E2 IIB | 室内 | 基础结构 | 36 – 48 | 52 – 64 | 100 – 140 |
| | | 自组织 | 36 – 48 | 52 – 64 | 100 – 140 |
| | 室外 | 基础结构 | 36 – 48 | 52 – 64 ^{*J} | 100 – 140 |
| | | 自组织 | 36 – 48 | 52 – 64 | 100 – 140 |
| WFT-E2 IIC | | | 149 – 161 ^{*C} | | |

*J：在日本，禁止在室外使用频道52 – 64。

*C：在中国大陆的某些地区，户外使用需要许可。

- 下述行为可能会受到法律的惩罚。拆卸或改装传输器、或取下传输器上的检定标签。
- 请勿在其它传输无线电波（例如医疗器材、电子设备等等）的设备附近使用本传输器。本传输器可能会干扰这些设备的工作。
- 只可以与兼容的EOS数码相机一起使用本传输器。与不兼容的相机一起使用可能会导致保修范围外的故障、事故和其他问题。
- 按照本使用说明书中所记载的方法，将本传输器作为无线局域网或有线局域网设备使用。如果将传输器用作其他目的，对可能发生的损失或损坏，佳能不负任何责任。

安全警告

下述安全防范措施目的在于避免对您和他人造成人身伤害和设备损害。使用本传输器之前，请熟悉安全防范措施，以确保正确和安全的操作。

警告 避免严重人身伤害或死亡

- 为了避免起火、过热、化学泄漏或爆炸，请遵循下列安全注意事项。
 - 不要将任何金属物品插入传输器、附件或连接电缆等的电触点之间。
- 不要在有可燃性气体的地方使用本传输器。这有导致爆炸或起火的危险。
- 如果将传输器掉落，导致内部元件漏出，请不要触摸暴露的元件。这有受到电击的危险。
- 不要拆卸或改装本传输器。内部高压元件可能导致电击。
- 不要将本传输器存放在充满灰尘或潮湿的地方。这有起火或受到电击的危险。
- 在飞机或医院内使用本传输器之前，请核实是否允许这样做。本传输器发出的电磁波可能会干扰飞机的仪表或者医院的医疗设备。


小心 避免人身伤害或设备损害

- 不要将本传输器留置在炎热天气下的车内，或者将本传输器靠近热源放置。传输器可能会变烫，如果触摸可能会导致灼伤。
- 不要用布覆盖或缠绕本传输器。这样做可能会使热量积聚在里面，从而引起外壳变形或起火。
- 不要使用油漆稀释剂、苯或其他有机溶剂清洁本传输器。这样做可能会引起着火，或使身体健康受到伤害。


如果本产品发生故障、损坏或需要修理，请联络您的经销商或最近的佳能维修中心。

使用时的注意事项


- 本传输器是精密仪器。注意不要将其掉落，或使其受到振动。
- 本传输器不防水，不要在水下使用。
- 用一块清洁的干布擦拭掉任何湿气。如果传输器受到了空气中盐分的侵蚀，就使用一块清洁的湿布，充分拧水后进行擦拭。
- 绝对禁止将传输器放在任何产生强磁场的设备附近，例如磁铁或电动马达的旁边。
- 不要将传输器放置在过热的地方，例如放置在阳光直射下的车辆中。高温可能会损坏传输器。
- 不要使用包含有机溶剂的清洁剂来擦拭传输器。如果难以清洁传输器上的污渍，请将传输器送交最近的佳能维修中心处理。
- 为了避免腐蚀，请勿将传输器存放在放有烈性化学物质的地方，例如暗室或化学实验室。




传输器套



外置媒体套*1



防水/防尘USB帽*2




*1：用于存放便携式硬盘或其他设备。

*2：在雨天或其他恶劣天气情况下连接USB电缆之前，请安装此盖帽。

安装在相机上

安装传输器之前，关闭相机电源。


确认相机电池电力充足。如果电量低于19%，则无法将所拍摄的图像传输或备份到外置媒体。



1


打开相机上的端子盖。

- 打开扩充系统端子盖并将其转向底部。



2


将锁定杆移动到释放位置。



3

安装传输器。

- 将安装销与相机上的WFT-E2 II/IIA安装孔对准。
- 将端子牢固地按入相机。
- 将端子按入相机的同时，旋转固定螺丝直到无法继续旋转以牢固地安装传输器。



4

将锁定杆移动到锁定位置。

- 传输器即被安装到相机上。
- 传输器由相机提供电源。

拆卸

- 关闭相机电源。
- 将锁定杆向下推到释放位置。
- 松脱固定螺丝，直到螺丝能自由旋转。
- 将端子从相机中拉出。

本说明书的后续章节构成

请单击下列章节标题之一阅读相关的页次。

1 基本网络设置（第15页）

2 传输图像到FTP服务器（第29页）

3 使用EOS Utility进行遥控拍摄（第43页）

4 使用WFT服务器进行遥控拍摄（第49页）

5 联动拍摄（第61页）

6 管理设置信息（第65页）

7 使用外置媒体（第71页）

8 使用GPS设备（第83页）





基本网络设置

请按照相机菜单屏幕上的传输器连接指示完成基本网络设置。

准备工作

[FTP传输]、[EOSUtility]、[WFT服务器]

连接指示会帮助您按照步骤将传输器连接到现有的无线或有线局域网。

要连接至无线局域网时，需要事先准备无线局域网终端（无线局域网接入点或无线局域网适配器）和计算机，做好连接传输器至无线网络的准备。在配置基本网络设置时，请将传输器摆放在距离无线局域网终端3米以内的位置。

要连接至有线局域网时，请使用局域网电缆连接传输器和计算机。设定传输器以连接至有线网络。

短片的无线传输

各个短片的尺寸较大，因此无线文件传输需要一些时间。当设置向无线局域网终端进行稳定传输的环境时，请参阅第106页上的信息。


[联动拍摄]

设置两台或以上安装有传输器的EOS-1D Mark IV相机。

显示连接向导

本节介绍按照连接指示进行操作的过程。如果显示错误信息，请参阅第9章（第91页）中的“故障排除”并检查设置。

- 通过连接指示进行配置期间，如果按快门按钮或其他相机控制按钮，将会关闭连接指示。到完成配置为止，请不要按快门按钮或其他控制按钮。
- 在 [相机] 选项卡上将 [自动关闭电源] 设定为 [关]。如果激活自动关闭电源功能，在配置过程期间连接指示将会关闭。



1 开启相机电源。




2 显示传输器菜单。

- 在相机上按<MENU>按钮。
- 在 [相机] 选项卡上，选择 [WFT设置] 并按<SET>。安装传输器后，会在选项卡中添加 [WFT设置]。



3 选择 [连接向导]。

- ▶ 显示 [选择通信方法] 屏幕。



- ▶ <LAN>指示灯开始闪烁。

选择通信方法和局域网类型

选择通信方法



- 旋转<⬅>拨盘选择通信方法，然后按<(SET)>。
- 选择 [确定] 并按<(SET)>移动到下一个屏幕。

• FTP传输

选择此选项将所拍摄的图像传输到FTP服务器。

可以在拍摄图像时自动发送图像，或可以稍后选择要发送的图像。

计算机操作系统

经由 [FTP 传输] 的操作需要在您的计算机上安装Windows Vista（32 或64 位系统用 Business、Enterprise 或 Ultimate Edition）、Windows XP Professional、Windows 2000或Mac OS X 10.4/10.5。此外，必须事先将计算机设置成FTP服务器。

有关将计算机设置成FTP服务器的说明，请参阅计算机的文献资料。

由于Windows Vista Home Premium和Home Basic Edition以及Windows XP Home Edition不支持FTP服务器功能，因此无法使用这些版本。

• EOSUtility

当使用相机包含的EOS Utility软件经由无线或有线局域网遥控拍摄图像时，选择此选项。

除了遥控拍摄以外，还支持EOS Utility中的所有相机操作。使用此选项时，使用无线或有线网络，而不使用USB电缆。

需要安装有EOS Utility（EOS-1D Mark IV相机附属）的计算机。

• WFT服务器

选择此选项以便将传输器作为服务器，经由无线或有线局域网进行遥控拍摄。

此外，可以浏览相机中存储卡上的图像并将图像下载到计算机。

可以像浏览网页一样访问相机，最多可以支持三台计算机的用户访问。

计算机操作系统

可以使用任何设有网页浏览器的计算机，而不受操作系统的限制。

还可以使用计算机以外的具有网页浏览器功能的设备。然而，如果网页浏览器不支持 JavaScript，WFT 服务器功能将会受到限制。此外还请注意，性能有限的设备显示图像的速度可能较慢，并且可能无法将图像下载到这些设备。

• 联动拍摄

选择此选项与多台安装有传输器的EOS-1D Mark IV相机进行联动拍摄。最多可将10台从属相机链接到您将要释放快门的主控相机上。请注意，从释放主控相机的快门到从属相机开始拍摄之前将有片刻的延迟。短片拍摄不受支持。

有关 [联动拍摄] 的详细说明，请参阅本说明书的第61页。


选择局域网类型

有关 [联动拍摄] 的说明，请参阅第61页。请注意，本章不介绍有关 [联动拍摄] 的信息。



- 旋转<⬅>拨盘选择局域网类型，然后按<SET>。
- 选择 [确定] 并按<SET>移动到下一个屏幕。

无线局域网



显示 [无线局域网设置方法] 屏幕。

[用向导连接]：参见第21页

[WPS(PBC模式)]：参见第23页

[WPS(PIN模式)]：参见第24页

当使用兼容Wi-Fi Protected Setup (WPS) 的无线局域网终端时，选择 [WPS(PBC模式)] 或 [WPS(PIN模式)]。

有线局域网


显示 [网络] 设置屏幕。如果您选择了有线网络，请参阅第25页，“配置网络设置”。

使用Category 5或更高的STP LAN电缆。(STP: Shielded Twisted Pair (屏蔽双绞线))

使用向导建立连接

选择无线网络


当选择 [用向导连接] 时，会列出您区域内的有效无线局域网终端，并显示各终端的信息。选择您想要的无线局域网终端的SSID（或ESS-ID）。



1

选择 [用向导连接] 。

- 旋转<⌚>拨盘选择 [用向导连接]，然后按<(SET)>。



2

选择无线局域网终端。

- 要选择无线局域网终端时，请按<(SET)>。
- 旋转<⌚>拨盘选择无线局域网终端，然后按<(SET)>。
- 选择 [确定] 并按<(SET)>移动到下一个屏幕。

- ① 显示设备处于基础结构模式或自组织模式
- ② 如果无线局域网终端正在进行加密通信，会显示一个图标
- ③ 显示SSID的前9个字符
- ④ 显示所使用的频道

通过无线局域网终端加密

如果无线局域网终端正在进行加密通信，请在 [认证方式] 和 [加密] 中选择相应的方式。

- [认证方式]：开放系统、共享密钥、WPA-PSK或WPA2-PSK
- [加密]：WEP、TKIP或AES

[输入连接方] 和 [重新搜索]

- 要手动配置无线局域网终端的设置时，请选择 [输入连接方] 并按<(SET)>。依次完成所显示项目的设置。
- 要再次搜索无线局域网终端时，选择 [重新搜索] 并按<(SET)>。

输入无线局域网加密密钥

接下来，输入无线局域网终端的加密密钥。有关加密密钥的详细说明，请参阅设备的使用说明书。

请注意，根据无线局域网终端的认证方式和加密的不同，在下述步骤1至3中显示的屏幕各异。



1

- 仅在无线局域网终端使用WEP加密时，显示 [密钥索引] 屏幕。
- 旋转<⬅>拨盘选择指定为接入点的密钥索引编号，然后按<ⓈET>。
- 选择 [确定] 并按<ⓈET>移动到下一个屏幕。



2

- 旋转<⬅>拨盘选择密钥格式，然后按<ⓈET>。
- 选择 [确定] 并按<ⓈET>移动到下一个屏幕。



3

- 输入加密密钥。
- 要在输入区域之间切换时，按<ON/OFF>按钮。
- 要移动光标时，旋转<⬅>拨盘。
- 在底部的输入区域，旋转<⬅>拨盘并按<ⓈET>输入加密密钥。
- 如果输入错误，请按<⏮>按钮将其删除。
- 当您按<MENU>按钮完成无线局域网终端的连接时，会显示 [网络] 屏幕（第25页）。
- 要返回前一个屏幕时，按<INFO.>按钮。输入被删除。

WPS连接（PBC模式）


这是一个使用兼容Wi-Fi Protected Setup（WPS）的无线局域网终端时的连接模式。一指式按钮连接模式（PBC模式）能轻松建立相机与无线局域网终端之间的连接，只需要按无线局域网终端上的WPS按钮即可。

请注意，如果您的区域中有多个有效的无线局域网终端，建立连接可能较为困难。这种情况下，请尝试用 [WPS（PIN模式）] 建立连接。

预先确认无线局域网终端上的WPS按钮的位置。

到建立连接为止可能需要一分钟。

如果无线局域网终端上的隐蔽功能被启动，可能无法建立连接。关闭隐蔽功能。



1

选择 [WPS（PBC模式）]。

- 旋转<⬅>拨盘选择 [WPS（PBC模式）]，然后按<SET>。
- 选择 [确定] 并按<SET>进入下一屏幕。



2

与无线局域网终端建立连接。


- 按无线局域网终端上的WPS按钮。有关按钮的位置和按下时间长度的详细说明，请参阅无线局域网终端的使用说明书。
- 选择 [确定] 并按<SET>建立与无线局域网终端的连接。
- 当建立了与无线局域网终端的连接时，会显示 [网络] 屏幕（第25页）。

WPS连接（PIN模式）

这是一个使用兼容Wi-Fi Protected Setup (WPS) 的无线局域网终端时的连接模式。在PIN代码连接模式（PIN模式）下，在无线局域网终端上设定相机指定的8位数标识号以建立连接。即使在您的区域中有多个有效无线局域网终端，使用共享标识号的方法仍是较为可靠的建立连接的方法。

到建立连接为止可能需要一分钟。

如果无线局域网终端上的隐蔽功能被启动，可能无法建立连接。关闭隐蔽功能。



1 选择 [WPS (PIN模式)] 。

- 旋转<⬅>拨盘选择 [WPS (PIN模式)]，然后按<SET>。
- 选择 [确定] 并按<SET>进入下一屏幕。



2 在无线局域网终端上指定PIN代码。

- 在无线局域网终端上，指定相机液晶显示屏上显示的8位数PIN代码。
- 有关在无线局域网终端上设定PIN代码的说明，请参阅无线局域网终端的使用说明书。
- 选择 [确定] 并按<SET>显示确认屏幕。



3 与无线局域网终端建立连接。

- 选择 [确定] 并按<SET>建立与无线局域网终端的连接。
- 当建立了与无线局域网终端的连接时，会显示 [网络] 屏幕（第25页）。

配置网络设置



- 旋转<⌂>拨盘选择如何配置网络设置，然后按<(SET)>。
- 选择 [确定] 并按<(SET)>移动到下一个屏幕。

[自动设置]

- 可能自动配置在 [手动设置] 时需要配置的各种设置。但是，在使用 DHCP 服务器或支持 DHCP 服务器功能的无线局域网终端或路由器的环境下，必须自动分配和配置 IP 地址及类似的设置。
如果显示错误信息，不管 IP 地址及类似设置是否被自动分配和配置，请选择 [手动设置]。


[手动设置]

在选择 [手动设置] 后显示 [IP 地址设置] 屏幕。如果 [自动设置] 出现错误，请手动输入 IP 地址。请将分配给相机的 IP 地址作为 IP 地址输入。

输入在各个屏幕上显示的 [IP 地址]、[子网掩码]、[网关] 和 [DNS 地址]。

如果您无法确认输入的内容，请参阅第 107 页，“检查网络设置”，或向网络管理员或其他熟知网络的人咨询。

- 当输入 IP 地址、子网掩码和其他数字时，按<(SET)>移动输入位置并旋转<⌂>拨盘输入数字。



完成通信方法设置

如下所示，根据通信方法（FTP传输、EOS Utility或WFT服务器）的不同，有如下不同的设置屏幕说明。请阅读介绍所选通信方法的页次。

FTP传输



第2章（第29页）

EOSUtility



第3章（第43页）



Windows Vista用户

执行第43页的操作前，请执行如下操作。如果没有执行这些操作，第44页上所介绍的WFT Pairing Software（WFT配对软件）可能不会启动。

打开 [C驱动器] → [Program Files] → [Canon] → [EOS Utility] → [WFTPairing] 文件夹（以此顺序），然后双击 [WFT FirewallSettings] 图标。

执行此操作后，请执行第43页上的操作。

WFT服务器



第4章（第49页）

虚拟键盘操作

在输入加密密钥、服务器名称和其他信息期间，显示虚拟键盘。



切换到其他输入区域

要在输入区域之间切换时，按<⇧/👁>按钮。

移动光标

要移动光标时，旋转<🌀>拨盘。

您还可以使用<⬅️>移动光标。

输入文本

在输入区域的底部，旋转<🌀>拨盘移动光标并按

<🔑>输入文本。

您还可以使用<⬅️>移动光标。

删除文本

如果输入错误，请按<🗑️>按钮将其删除。

确认输入

按<MENU>按钮确认您已经输入的内容，然后移动到下一个屏幕。

取消输入

按<INFO.>按钮删除输入并返回到前一个屏幕。






传输图像到 FTP 服务器

使用FTP传输，可在拍摄时自动传输各个图像到FTP服务器或一起传输一组图像。

配置FTP通信设置

这些说明是第1章的继续。



1

- 旋转<⌚>拨盘选择 [地址设置]，然后按<(SET)>。




2

- 如果您已经将DNS服务器设置为 [不使用]，会显示左侧的屏幕。
- 按<(SET)>选择输入位置，然后旋转<⌚>拨盘输入FTP服务器的IP地址。



- 如果您已经将DNS服务器的IP地址设置为 [自动分配] 或 [手动设置]，会显示左侧的屏幕。
- 有关屏幕操作的说明，请参阅“虚拟键盘操作”（第27页）。
- 输入FTP服务器的服务器名称或IP地址。



3

- 在大多数场合下，在 [端口号设置] 中输入00021。
- 旋转<⌚>拨盘选择 [确定]，然后按<(SET)>移动到下一个屏幕。



4

- 完成 [被动模式] 设置。
- 如果在步骤8中显示错误41（“不能连接到FTP服务器”），将 [被动模式] 设为 [使用] 可能会解决问题。




5

- 完成 [代理服务器] 设置。
- 旋转<⌚>拨盘选择 [确定]，然后按<(SET)>移动到下一个屏幕。



6

- 完成 [登录方法] 设置。
- 旋转<⌚>拨盘选择 [确定], 然后按<(SET)>移动到下一个屏幕。



7

- 完成 [目标文件夹] 设置。
- 选择 [根文件夹], 将图像保存在FTP服务器设置中所指定的根文件夹中 (第41页)。
- 选择 [选择文件夹] 以指定根文件夹中的子文件夹。如果不存在文件夹, 会自动创建一个文件夹。
- 旋转<⌚>拨盘选择 [确定], 然后按<(SET)>连接至FTP服务器。



8

- 在接下来显示的确认屏幕上, 选择 [确定] 并按<(SET)>。
- ▶ <LAN>指示灯以绿色点亮。



9

- 按<(SET)>。旋转<⌚>拨盘选择设定号码, 然后按<(SET)>。
- 旋转<⌚>拨盘选择 [确定], 然后按<(SET)>。连接向导关闭后, 显示转换为菜单屏幕。



- 设置信息被保存在相机上。设置信息不保存在传输器上。

到此完成FTP传输的网络设置。

每次按下快门后自动传输图像

拍摄图像后可以将图像自动地随即传输给FTP服务器。即使图像正在被传输时，您也可以连续拍摄。

拍摄前，请务必将存储卡插入相机或连接外置媒体（第71页）。如果拍摄时没有记录图像，将无法传输这些图像。

请注意，不支持短片的自动传输。请按照第35-39页上的说明，在拍摄后传输短片。



1 在 [WFT设置] 中选择 [设置] 。



2 选择 [自动传输] 。

- 选择 [启动] 。



3 拍摄一幅图像。

- ▶ 拍摄的图像会被传输给FTP服务器。
- 在图像传输的过程中，<LAN>指示灯会闪烁。



- 在连续拍摄的过程中，将会按照拍摄图像的顺序向FTP服务器进行图像的传输。
- 拍摄的图像也会被保存在存储卡中。
- 如果某个图像传输失败或被中断，您可以稍后一起进行传输。

选择要传输的图像的指定尺寸或类型

在拍摄期间自动传输时，如果在存储卡和外置媒体上记录了不同尺寸的图像，或在RAW+JPEG拍摄期间，您可以选择要传输的图像。



1 在 [WFT的设置] 中选择 [设置]。



2 选择 [传输类型/大小]。



3 选择要传输的图像尺寸和类型。



- 如果相机被设定为将较大的JPEG记录在CF卡上，将较小的JPEG记录在SD卡上，如果您想要传输较小的JPEG，请将 [较大/较小的JPEG] 设定为 [较小JPEG]。
- 如果相机被设定为将RAW图像记录在CF卡上，将JPEG记录在SD卡上，请在 [RAW+JPEG 传输] 设置中指定要传输的图像类型。同样，如果将RAW+JPEG图像同时记录在同一存储卡上，也请完成同样的设置。
- 如果相同尺寸的图像被同时记录在CF卡、SD卡以及外置媒体上，不管图像的品质（压缩）如何，将会传输记录在CF卡上的图像。

单个传输图像

只要选择一个图像并按<SET>便可以传输该图像。您还可以在传输图像前添加说明。即使图像正在被传输时，您也可以连续拍摄。

传输当前的图像



1 在 [WFT设置] 中选择 [设置] 。



2 选择 [按SET按钮传输] 。

- 选择 [启动]。



3 选择图像。

- 在相机机身上按<▶>按钮。
- 选择要传输的图像，然后按<SET>传输图像。
- 无法用该方法传输短片。选择短片并按<SET>将会显示短片播放面板。

在传输前添加说明

您可以在传输图像前在每幅图像上添加注册的说明。当您想要通知接收人如打印品质等信息时，此功能十分有效。说明也被添加到相机中存储的图像中。

有关创建和注册说明的操作方法，请参阅第110页。

您可以通过调查用户注释中的Exif信息来查看添加到图像中的说明。

1 拍摄一幅图像。

2 在 [WFT设置] 中选择 [带说明传输] 。

► 显示最后一幅带说明的图像。



- 无法在 [带说明传输] 屏幕上选择其他图像。若要选择另一幅图像进行带说明传输，请首先观看该图像，然后按照此处的步骤操作。

3 选择说明。

- 旋转<⬅>拨盘选择 [说明] 框，然后按<(SET)>。
- 旋转<⬅>拨盘选择说明的内容，然后按<(SET)>。



4 传输图像。

- 旋转<⬅>拨盘选择 [传输]，然后按<(SET)>。



❗ 如果您给包含原始决策数据的图像添加说明，则不会继续将这些图像视为原始图像。

批量传输

拍摄图像后，您可以选择多个想要的图像并一次性地传输这些图像。您还可以传输未传输的图像或者以前未能传输的图像。

如果同时使用CF卡和SD卡，或连接有外置媒体，将从菜单 [图像选择/传输] 项卡（位于 [记录功能+媒体/文件夹选择] → [记录/回放]）上所指定的数据源传输图像。

即使图像正在被传输时，您也可以连续拍摄。

选择要传输的图像



1 在 [WFT设置] 中选择 [图像选择/传输]。



2 选择 [选择图像]。

► 显示一幅图像。



3 选择要传输的图像。

- 按<SET>。旋转<DISP>拨盘以便在要传输的图像左上角显示<✓>。
- 按<SET>确认您的选项。
您最多可以选择9999个图像。
- 按<Q>按钮可在一个屏幕上显示三幅图像。按<Q>按钮可重新在一个屏幕上显示一幅图像。



- 在选择完要传输的图像之后，按下<MENU>按钮。



4 传输图像。

- 选择 [传输]。
- 在接下来显示的确认屏幕上选择 [确定]。
- ▶ 将显示传输进程屏幕。



- 在图像传输的过程中，<LAN>指示灯会闪烁。

在图像传输过程中的菜单操作

- 即使在图像传输过程中，您也可以使用菜单。但是，为了防止发生传输问题，在图像传输过程中无法使用某些菜单项目，这些菜单项目包括 [WFT设置]、[保护图像]、[删除图像]、[格式化] 和 [记录功能+媒体/文件夹选择]。

批量传输文件夹中的图像



1 在 [WFT设置] 中选择 [图像选择/传输]。



2 选择 [选择]。



3 选择 [选择文件夹内未传输的图像]。

- 要传输以前未能传输的图像时，选择 [选择文件夹内传输失败的图像]。




4 选择一个文件夹。



5 传输图像。

- 选择 [传输]。
- 在接下来显示的确认屏幕上选择 [确定]。
- ▶ 将显示传输进程屏幕。
- 在图像传输的过程中，<LAN>指示灯会闪烁。

 如果选择 [清除文件夹内的传输记录]，会将所选文件夹中的图像传输的历史记录设为“未传输”。利用该功能，您可以稍后通过选择 [选择文件夹内未传输的图像] 来重新传输该文件夹中的全部图像。

批量传输存储卡中的图像



1 在 [WFT设置] 中选择 [图像选择/传输]。



2 选择 [全部图像]。



3 选择 [选择存储卡内未传输的图像]。

- 要传输以前未能传输的图像时，选择 [选择存储卡内传输失败的图像]。



4 传输图像。

- 选择 [传输]。
- 在接下来显示的确认屏幕上选择 [确定]。
- ▶ 将显示传输进程屏幕。
- 在图像传输的过程中，<LAN>指示灯会闪烁。



如果选择 [清除存储卡内的传输记录]，会将存储卡中的图像传输的历史记录设为“未传输”。利用该功能，您可以稍后通过选择 [选择存储卡内未传输的图像] 来重新传输存储卡中的全部图像。


检查图像传输的历史记录

检查各个图像的传输历史记录


要检查传输历史记录时，在 [图像选择/传输] 中选择 [选择图像]。



未被选择用于传输的图像（无图标）



被选择用于传输的图像




未能传输的图像



已传输的图像

检查文件夹或存储卡的传输历史记录



在 [图像选择/传输] 屏幕上，您可以检查被选文件夹或存储卡中用于传输的图像数，并检查图像传输的历史记录。具体来讲，您可以检查被归类为 [传输失败的图像] 和 [已传输的图像] 的图像数。

观看已传输的图像

传输到FTP服务器的图像被存储在FTP服务器设置中所指定的以下文件夹中。

Windows

- 在FTP服务器的默认设置下，图像被存储在 [C驱动器] → [Inetpub] 文件夹 → [ftproot] 文件夹中，或存储在此文件夹的子文件夹中。
- 如果在FTP服务器设置中改变了传输目的地的根文件夹，请向FTP服务器管理员询问图像传输的存储位置。

Macintosh

- 打开 [Macintosh HD] → [用户] 文件夹。存储图像的文件夹位于当前登录中的用户的文件夹中，或其中的子文件夹中。

图像存储用的文件夹

在默认传输器设置下，所传输的图像将被存储在FTP服务器设置中指定的根文件夹中，其文件夹构造为诸如A/DCIM/100EOS1D的构造，文件夹将被自动创建。

此外，如果您选择了CF卡作为记录和回放用媒体，会自动创建诸如“A/DCIM/100EOS1D”的文件夹构造以用于图像存储。对于SD卡，会创建“B/DCIM/100EOS1D”，对于外置媒体，会创建“C/DCIM/100EOS1D”。（CF卡图像被分配至A文件夹，SD卡图像被分配至B文件夹，外置媒体图像被分配至C文件夹。）



3

使用 EOS Utility 进行遥控拍摄

您可以使用EOS Utility经由无线或有线局域网遥控拍摄图像。

除了遥控拍摄以外，还支持EOS Utility中的所有相机操作，这是由于此选项使用无线或有线网络，而不使用USB电缆。

配置EOS Utility通信设置

这些说明是第1章的继续。

通过使用EOS Utility，可以用随机提供的WFT Pairing Software（WFT配对软件）在本传输器与计算机之间建立连接。

在随相机提供的软件的简易安装期间，会自动安装WFT Pairing Software（WFT配对软件）。

如果尚未安装此软件，请在开始本操作之前，在要与本传输器通信的计算机上安装此软件。

配置操作的步骤如下（本处使用Windows XP为例）。



1

- 首先显示配对屏幕。
- 旋转<⌚>拨盘选择 [确定]。当您按<SET>时，会显示如下信息。此处，*****代表WFT-E2 II的连接用MAC地址的最后6位数。





2

- 开始配对软件。
- 通常情况下该软件安装在与EOS Utility相同的位置。




- ▶ 配对软件启动后，将在任务栏中显示图标。
- ▶ 当检测到相机时，会显示一条信息。






3

- 双击配对软件图标。
- ▶ 将列出检测到的相机。已经建立连接的相机不会被列入表中。



- 单击 [连接]。
- 如果显示有多台相机，请通过相机的 [MAC地址] 或 [IP地址] 识别要连接的相机。
- 您可以通过访问菜单中的 [确认设置] 来检查 [MAC地址] 和 [IP地址] (第66页)。



4

- 当相机检测到您在步骤3中单击了 [连接] 的计算机时，将显示左侧的信息。
- 旋转<SET>拨盘选择 [确定]，然后按<SET>。



5

- 按<SET>。旋转<SET>拨盘选择设定号码，然后按<SET>。
- 在您旋转<SET>拨盘选择 [确定] 并按<SET>之后，连接向导关闭，EOS Utility启动。
- ▶ 传输器上的<LAN>指示灯以绿色点亮。
- 设置信息被保存在相机上。设置信息不保存在传输器上。

到此完成EOS Utility网络设置。

- 完成配对操作后，如果您想要继续使用同一组相机、传输器和计算机而不改变设置，则无须再次执行配对操作。


开始您的下一个PTP会话之前，只要开启安装有传输器的相机电源并启动配对软件即可。将会在相机与计算机之间自动建立连接。

- 您可以将配对软件添加到计算机开机时启动的软件中。在EOS Utility的 [首选项] → [基本设定] 选项卡中，选择 [☐ 将WFT配对软件添加到启动文件夹中]。

使用EOS Utility

有关EOS Utility的说明，请参阅Software Instruction Manual（软件使用说明书）（PDF）。您可以像经由USB连接时一样经由传输器利用EOS Utility的全部功能，而不受任何限制。



 在遥控实时显示拍摄时，图像传输速率低于经由USB时的速率。将无法平滑显示活动被摄体的动作。



4

使用 WFT 服务器 进行遥控拍摄

您可以使用网页浏览器观看相机中存储卡上的图像并将图像下载到计算机。此外，还可以经由无线或有线局域网遥控拍摄图像。请注意B门和短片拍摄不受支持。

配置WFT服务器通信设置

这些说明是第1章的继续。



- 按<(SET)>。旋转<(◀)>拨盘选择设定号码，然后按<(SET)>。
- 再次按<(SET)>。连接向导关闭后，显示转换为菜单屏幕。
- ▶ 传输器上的<LAN>指示灯以绿色点亮。



- 设置信息被保存在相机上。设置信息不保存在传输器上。

设置帐户

输入从计算机访问相机时使用的登录名称和密码。当从计算机连接相机时，需要在计算机上使用此处所指定的登录名称和密码。



1

- 旋转<(◀)>拨盘选择 [设置]，然后按<(SET)>。




2

- 旋转<(◀)>拨盘选择 [WFT服务器设置]，然后按<(SET)>。




3

- 旋转<⌚>拨盘选择 [WFT账户]，然后按<SET>。
- 改变端口号时，旋转<⌚>拨盘选择 [端口号] 并按<SET>。注意通常没有必要改变端口号 (80)。



4

- 选择一个用户号码。
- 使用WFT服务器时，最多可将一台相机连接到三台计算机。在此选择一个用户号码，以防止其他计算机上的用户同时连接传输器时发生冲突。
- 旋转<⌚>拨盘选择 [用户*]，然后按<SET>。



5

- 选择 [登录名] 和 [密码] 后，会显示如下输入屏幕。
- 有关输入屏幕操作的说明，请参阅“虚拟键盘操作”（第27页）。




到此完成WFT服务器网络设置。

显示WFT服务器

在网页浏览器上显示WFT服务器，该屏幕用于传输器操作。确认您已经在相机和计算机之间建立了连接。

1 启动网页浏览器。

- 首先启动Internet Explorer或其他网页浏览器。



2 输入网址。

- 在地址字段部分输入分配给相机的IP地址。
- 按<Enter>键。



3 完成 [登录名] 和 [密码] 设置。

- 输入在第51页上的步骤中指定的登录名和密码。单击 [确定] 显示WFT服务器屏幕。
- 支持JavaScript的网页浏览器此时将显示步骤4下方左侧的屏幕。否则，如果JavaScript不受支持，会显示信息。选择不使用JavaScript将显示步骤4下方右侧的屏幕，功能会受到限制。

4 选择语言。

- 在屏幕下方选择语言。



JavaScript受支持



JavaScript不受支持



如果您不知道网址（IP地址）

您可以通过访问菜单中的 [确认设置]（第66页）来检查网址（IP地址）。

观看图像

按照如下方法浏览相机存储卡上的图像。



- 1 单击 [查看器] 。
 - ▶ 显示图像查看屏幕。

2 选择存储卡。

- 单击 [CF]、[SD] 或外置媒体。
- 单击 [DCIM] 文件夹并选择包含图像的文件夹。



3 选择一个图像。

- 要观看其他图像时，单击<◀◀▶▶>按钮或跳转到其他页次。
- 在对应JavaScript的网页浏览器中，可通过单击屏幕右上角的下拉列表指定每个屏幕显示的缩略图数目。



4 下载图像至计算机。


- 单击缩略图。
- ▶ 以较大尺寸显示图像。
- 要将图像下载到计算机时，请单击。
- 单击 [返回] 返回图像观看屏幕。




虽然不会在此显示实际的RAW图像和短片，但是可以按照与JPEG相同的方法将这些图像下载到计算机。

遥控拍摄 [相机控制]

首先，准备相机进行实时显示拍摄。请注意，不支持短片的遥控拍摄。
对于不支持JavaScript的网页浏览器，请参阅第59页，“遥控拍摄”。



- 1 单击 [相机控制] 。
- ▶ 显示高级拍摄屏幕。




| | |
|---|---------|
| ① | 电池电量显示 |
| ② | 驱动模式 |
| ③ | 可拍摄数量 |
| ④ | 自动对焦模式 |
| ⑤ | 快门释放按钮 |
| ⑥ | AF/MF切换 |
| ⑦ | 快门速度 |
| ⑧ | 光圈 |
| ⑨ | ISO感光度 |
| ⑩ | 曝光补偿 |

| | |
|---|----------|
| ⑪ | 画质 |
| ⑫ | 拍摄模式 |
| ⑬ | 白平衡 |
| ⑭ | 测光模式 |
| ⑮ | 菜单 |
| ⑯ | 实时显示拍摄按钮 |
| ⑰ | 手动对焦按钮 |
| ⑱ | 实时显示图像屏幕 |

*带阴影的项目无法经由WFT服务器进行配置。②和④在相机本身上进行配置。


2 将镜头对焦模式开关设定为<AF>。

- 在这些条件下，单击快门释放按钮(⑤)。当释放鼠标按钮时，相机自动对焦并拍摄。(参见步骤5。)
- 使用单次自动对焦时，到对焦为止相机不会拍摄。尝试按照以下步骤显示实时显示图像并在手动对焦后进行拍摄。



3 显示实时显示图像。

- 单击实时显示拍摄按钮 (16)。
- ▶ AF/MF切换 (6) 被设定为<MF>，并显示实时显示图像。
- 如果不显示实时显示图像，在菜单 (15) 中启动实时显示拍摄。



4 手动调节对焦。

- 单击<[Left Arrow]>、<[Left Arrow]>、<[Left Arrow]>、<[Right Arrow]>、<[Right Arrow]>和<[Right Arrow]>按钮以调节对焦。请注意，在实时显示图像显示期间，自动对焦不受支持。
- 要对更近的主体对焦时，单击<[Left Arrow]>、<[Left Arrow]>或<[Left Arrow]>。要对更远的主体对焦时，单击<[Right Arrow]>、<[Right Arrow]>或<[Right Arrow]>。
- 可以利用三种对焦调节级别。
- <[Left Arrow]> <[Right Arrow]>：最大增量
<[Left Arrow]> <[Right Arrow]>：中等增量
<[Left Arrow]> <[Right Arrow]>：最小增量




5 配置拍摄设置。

- 单击设置项目（如画质）以查看可配置的设置细节。
- 根据需要完成设置。



6 拍摄照片。

- 单击快门释放按钮（⑤）。当释放鼠标按钮时，相机拍摄照片。
- ▶ 所拍摄的图像现在被显示。
- 拍摄的图像被保存在存储卡上。
- 要将图像下载到计算机时，请参阅第53页并利用 [查看器] 功能。

 如果有多个计算机访问相机，拍摄时实时显示图像可能会冻结。

遥控拍摄 [简易控制]

首先，准备相机进行实时显示拍摄。请注意，不支持短片的遥控拍摄。对于不支持JavaScript的网页浏览器，请参阅第59页，“遥控拍摄”。



1 单击[简易控制]。

- 显示基本拍摄屏幕并显示实时显示图像。



实时显示图像屏幕

手动对焦按钮

< <<< > < << > < < > : 对更近的主体对焦
< > > > > : 对更远的主体对焦


对焦调节级别

< <<< > >>> > : 最大增量

< << > >> > : 中等增量


< < > < > : 最小增量

快门释放按钮



手动调节对焦。

- 将镜头对焦模式开关设定为<AF>。
- 单击<◀◀>、<◀>、<◀>、<▶>、<▶▶>和<▶▶▶>按钮以调节对焦。



➤ 拍摄照片。

- 单击快门释放按钮。当释放鼠标按钮时，相机拍摄照片。
- ▶ 所拍摄的图像现在被显示。
- 拍摄的图像被保存在存储卡上。
- 要将图像下载到计算机时，请参阅第53页并利用 [查看器] 功能。

遥控拍摄

下述是使用不支持JavaScript的网页浏览器进行遥控拍摄的说明。
首先，准备相机进行实时显示拍摄。请注意，不支持短片的遥控拍摄。



- 1 单击 [拍摄] 。
- ▶ 显示拍摄屏幕。
 - 不显示实时显示图像。




快门释放按钮

- 2 拍摄照片。
- 将镜头对焦模式切换为<MF>。在相机上调节对焦。
 - 单击快门释放按钮。当释放鼠标按钮时，相机拍摄照片。
 - ▶ 所拍摄的图像现在被显示。
 - 拍摄的图像被保存在存储卡上。



- 3 下载图像至计算机。
- 单击图像。
 - ▶ 以较大尺寸显示图像。
 - 要将图像下载到计算机时，单击<📄>。
 - 单击 [返回] 返回拍摄屏幕。



虽然不会在此显示实际的RAW图像，但是可以按照与JPEG相同的方法将这些图像下载到计算机。




5

联动拍摄

联动拍摄时，最多可将10台从属相机通过无线网络（经由自组织模式的IEEE802.11g）链接到您将要释放快门的主控相机上。与联动拍摄兼容的任何相机上安装有WFT系列传输器时，不管机型如何，都能用作从属相机。

请注意，从释放主控相机的快门到从属相机开始拍摄之前将有片刻的延迟。短片拍摄不受支持。



设置联动拍摄

首先建立从属相机与主控相机的连接。由于联动拍摄使用经由自组织模式的IEEE 802.11g无线连接，因此通过有线局域网的连接无效。




1 显示传输器菜单。

- 在相机上，按<MENU>按钮。
- 在 [] 选项卡上，选择 [WFT设置] 并按 <SET>。安装传输器后，[WFT设置] 被添加到选项卡。



2 选择 [连接向导] 。




3 选择 [联动拍摄] 。



4 设置从属相机。

- 选择 [从属相机]。
- ▶ 从属相机现在准备就绪，显示如下屏幕。



- 当使用多台从属相机时，将所有从属相机设置为从属状态。
- 一旦设置完毕，将无法添加或删除从属相机。必须从步骤1开始重复设置。



5 设置主控相机。

- 按照前一页上的步骤1-3在主控相机上配置设置，然后选择 [主控相机]。
- ▶ 显示如下屏幕。



6 此时，切换成设置从属相机。

- 在从属相机上，选择 [确定]。



7 查看从属相机的数目。

- ▶ 在控股相机的液晶显示屏上，显示检测到的从属相机的数目。




8 建立连接。

- 在控股相机和所有从属相机上，选择 [确定]。
- ▶ 测试连接时显示屏幕。
- 指定的信息被保存在相机上。信息不保存在传输器上。




摆放从属相机



- 摆放从属相机时保持其与主控相机之间的视野清晰，没有障碍物。
- 您可以在周长最大约为 100 米的圆形内摆放主控相机。然而，根据无线通信状况的不同（受相机摆放方法、使用环境和天气状况的影响），联动拍摄支持的距离可能会变短。
- 半按下主控相机上的快门按钮会使从属相机处于相同状态，仿佛快门按钮被半按下。同样，完全按下主控相机上的快门按钮对从属相机具有相同效果，仿佛快门按钮被完全按下。
- 从释放主控相机的快门到从属相机的快门被释放为止将有片刻的延迟。（无法进行同时拍摄。）



当主控相机或从属相机的 [ C.Fn III-17: 反光镜预升] 设定为 [1: 启动] 或 [2: 启动: 按SET按钮使反光镜落下] 时，无法进行联动拍摄。



- 在链接拍摄期间，当您按下自动曝光锁或景深预视按钮时，相机仿佛像您半按下快门按钮时一样进行对焦和测光。
- 一旦在主控相机和从属相机之间建立连接，即使在更换电池后，设置仍然被保留。
- 如果在联动拍摄中不再使用某台从属相机，在该从属相机上将 [通信模式] 设定为 [断开]。
- 与联动拍摄兼容的任何相机上安装有WFT系列传输器时，不管机型如何，都能用作从属相机。

6

管理设置信息

查看设置

按照如下方法查看网络设置。



1 在 [WFT设置] 中选择 [设置] 。



2 选择 [确认设置] 。

▶ 显示设置。

FTP传输和有线局域网设置的示例



FTP传输和无线局域网设置的示例



改变设置

可以按照如下方法改变使用连接向导完成的原始设置。您还可以改变未能使用连接向导完成的IP安全机制设置（IPsec），以及其他设置（例如：当把与已有文件名称相同的图像文件传输到FTP服务器时，决定如何处理的设置）。（第68页）



1 在 [WFT设置] 中选择 [设置] 。



2 选择 [局域网设置] 。



3 选择设置号码。

- 在此选择用于识别局域网设置的设置号码。



4 选择 [更改] 。

- 选择 [更改设置名称] 后，您可以重新命名设置。



5 选择要更改的项目。

- 从 [局域网类型]、[TCP/IP]、[FTP服务器] 或 [无线局域网] 中选择想要的项目，然后更改设置。

IP安全机制（IPsec）

在 [TCP/IP] → [安全机制] 中进行配置。

IPsec是通过互联网进行加密通信的一套标准。它为无线局域网和有线局域网提供有效的安全机制。要使用此功能时，您必须在您的计算机的网络设置中激活IPsec。当采用IPsec时，仅支持传输模式，使用DES加密和SHA1验证。请注意，务必在设置屏幕的 [目的地址] 中输入与传输器通信用的计算机IP地址。

目标文件夹的目录结构

在 [FTP服务器] → [目录结构] 中进行配置。

选择 [相机] 会自动在服务器的根文件夹中创建一个与相机的文件夹结构（例如A/DCIM/100EOS1D）相匹配的文件夹结构以用来存储图像。如果您已经通过改变 [目标文件夹] 设置在根文件夹中创建了一个子文件夹，将会在该文件夹中自动创建一个文件夹结构（例如A/DCIM/100EOS1D）以用来存储图像。

选择 [默认] 将会使用根文件夹存储图像。如果您已经通过改变 [目标文件夹] 设置在根文件夹中创建了一个子文件夹，图像将被存储在该文件夹中。

盖写相同名称的文件

在 [FTP服务器] → [覆盖同名文件] 中进行配置。

当传输器被设置为禁止盖写时

如果在FTP服务器上的目标文件夹中有相同名称的文件，新的文件将会以新的文件名保存，新文件名包括原始文件名+一个下划线+一个数字序号，例如IMG_0003_1.JPG。

在首次传输失败之后再次传输图像时

即使此传输器被设置为盖写相同名称的文件，如果重新传输首次传输失败的图像文件，在某些情况下，原有的文件可能不会被盖写。如果发生这种情况，新的文件将会以新的文件名保存，新文件名包括原始文件名+一个下划线+一个字母+一个数字序号，例如IMG_0003_a1.JPG。

被动模式

在 [FTP服务器] → [被动模式] 中进行配置。

在受防火墙保护的网络环境中激活此设置。如果发生错误41（“不能连接到FTP服务器”），将被动模式设为 [使用] 可能会激活FTP服务器的连接。

防止改变设置



要防止意外改变局域网的设置时，将 [保护设置] 设为 [开]。

保存和导入设置

可将网络设置保存在存储卡上以便其他相机使用。

保存设置



1 在 [WFT设置] 中选择 [设置]。



2 选择 [局域网设置]。



3 选择设置号码。
● 在此选择用于识别局域网设置的设置号码。



4 选择 [更改]。



5 选择 [保存设置]。



6

选择 [保存] 。

- ▶ 设置即被作为文件保存在存储卡上。
- 设置被作为文件（WFTNPF**.NIF）保存在打开存储卡时所显示的存储卡区域中（根目录中）。
- 相机自动决定文件名：WFTNPF，接下来为数字（01至99）和扩展名NIF。您可以通过选择 [更改文件名] 将文件名重新命名为想要的名字。

导入设置

按照如下方法装载存储在存储卡上的设置文件。此外，当装载在计算机上创建的设置文件时，也使用此步骤。

请确保将设置文件保存在打开存储卡时所显示的文件夹中（换言之，根目录中）。



1

选择 [导入设置] 。



2

选择设置文件。

- ▶ 选择与您的网络环境相匹配的设置文件。



3

装载设置文件。

- ▶ 设置文件的信息被装载到所选的设置编号。

7

使用外置媒体

对于经由USB连接的市售的外置媒体，可以按照与CF卡和SD卡相同的方法予以使用。您还可以将CF卡和SD卡上的图像备份到外置媒体。

请注意，所有外置媒体都必须符合下述要求。


- 使用符合USB Mass Storage Class Specification媒体。
- 如果使用外置硬盘驱动器，请使用自带电源的驱动器。在某些条件下，母线驱动的驱动器不工作。
- 必须以FAT16或FAT32文件系统对主图像存储区域进行格式化。
- 使用主图像存储区域小于1TB（兆兆字节），各区分为512字节的媒体。
- 不要使用装备有卡插槽的外置媒体。

连接外置媒体

将外置媒体连接到传输器之前，请将相机的电源开关切换到<OFF>。并且关闭具有独自电源供应的外置媒体的电源。

请务必使用相机附带的USB电缆连接外置媒体。

传输器USB端口不支持热插拔。不能在任意时刻连接或断开USB电缆。在连接或断开USB电缆时，请按照本节中的说明进行操作。



1 将外置媒体插入USB端口。

- 打开端口盖并连接外置媒体。
- 请勿经由USB集线器连接外置媒体。
- 如果外置媒体带有独自的电源，请在连接后开启电源。



2 在 [WFT设置] 中选择 [USB设备连接]。

- 如果您不打算在使用外置媒体的同时使用无线或有线局域网，请将 [通信模式] 设定为 [断开]。



3 选择 [存储]。



4 选择 [连接]。



5 选择 [确定] 。


- 到建立连接为止，将无法进行诸如拍摄、菜单显示或图像播放之类的相机操作。
- 当传输器与外置媒体建立连接后，传输器的<USB>指示灯以绿色点亮，并且显示告知已建立连接的信息。
- 在显示确认信息时，选择 [确定]。



- 此时，可利用菜单选项 [断开]。请在断开与外置媒体的连接前选择此选项。



- 退出菜单后，后液晶显示屏面板指示连接了外置媒体。



 无法使用相机格式化外置媒体。请使用计算机以FAT16或FAT32文件系统格式化外置媒体。

❗ 从USB端口上拔下外置媒体

从USB端口上拔下外置媒体之前，请务必选择步骤5中所示的 [断开]。按照所显示的说明断开连接。



如果只是关闭相机和外置媒体的电源，连接不会断开。如果在连接仍然有效时拔下外置媒体，请将外置媒体插回USB端口，并按照前述的步骤断开连接。

外置媒体的电源供应

外置媒体会根据需要经由传输器的USB端口获得电源供应。然而，在某些场合下，连接后外置硬盘驱动器可能不工作。

电源管理



- 如果您不打算在使用外置媒体的同时使用无线或有线局域网，请将 [通信模式] 设定为 [断开]。在 [断开] 以外的设置下，由于节电功能无效，因此相机电池的电力消耗较快。
- 将 [节电] 设定为 [使用] 可以使外置媒体的电源供应自动停止，由此节省相机电池的电力。在拍摄期间，当存储所拍摄的图像时，会再次自动供应电源。

❗ 拍摄短片前，将 [节电] 设定为 [不使用] 并确保传输器的<USB>指示灯以绿色点亮。如果您在<USB>指示灯熄灭或闪烁时开始拍摄短片，短片可能不会被记录到外置媒体。

选择拍摄时的记录媒体

可以像在CF卡和SD卡上存储图像一样，将图像存储在经由USB连接的外置媒体上。您还可以配置 [记录功能]、[记录/回放] 和 [文件夹] 设置（下面所述）来使用外置媒体。有关详细说明，请参阅相机使用手册（第56页）。将短片录制到硬盘时，使用高速写入速度的硬盘。




在 [] 选项卡上，选择 [记录功能+媒体/文件夹选择]。

▶ 外置媒体的图标显示在CF卡和SD卡图标的旁边。



● 根据需要完成下述设置。有关用外置媒体使用 [记录/回放] 的详细说明，请参阅下一页。



当重新启动相机或从自动电源关闭模式复原时，尽管 <USB> 指示灯会短暂地以绿色闪烁，仍然可以拍摄。此刻所拍摄的所有图像都被暂时存储在相机的内部存储器中，然后当 <USB> 指示灯持续以绿色点亮时，所拍摄的图像将被记录在外置媒体上。

[记录/回放] 设置

当您在 [记录/回放] 中选择外置媒体时，会显示 [选择DCIM文件夹的位置] 屏幕。DCIM文件夹中包含用来存储图像的EOS1D文件夹。



- 要在打开外置媒体时显示的第一个文件夹中（换言之，根目录中）创建DCIM文件夹时，请选择 [/] 的默认设置。



- 要为DCIM文件夹创建另一个母文件夹时，选择 [创建文件夹]。会显示用来输入文件夹名的屏幕。
- 默认设置下，文件夹名包含当前的日期（月、日和年的最后两位）和代表文件夹创建顺序的数字（在01到99的范围内）。
- 文件夹名请务必使用8个字符。



有关输入文件夹名的说明，请参阅“虚拟键盘操作”（第27页）。

复制图像

可以像将图像复制到CF卡和SD卡一样，将图像复制到经由USB连接的外置媒体上。



1 在 [记录功能+媒体/文件夹选择] 选项卡上，选择 [记录功能+媒体/文件夹选择]。

▶ 外置媒体的图标显示在CF卡和SD卡图标的旁边。



2 在 [记录/回放] 中选择源媒体。

● 选择后，按<MENU>按钮返回菜单屏幕。



3 在 [图像复制] 选项卡上选择 [图像复制]。

● 接下来的说明请参阅相机使用手册（第176页）。
除了显示的外置媒体图标< 外部媒体图标 >以外，其他操作与使用CF卡和SD卡时相同。



在外置媒体上备份

可以将存储在CF卡和SD卡上的图像备份到外置媒体上。
起初，拍摄的图像被存储在CF卡和SD卡上的DCIM文件夹中。通过选择 [外置媒体备份]，可以将此DCIM文件夹备份到外置媒体上。



1 在 [外置媒体备份] 选项卡上选择 [外置媒体备份]。



2 查看媒体上的剩余可用空间。

- 请确保外置媒体上的可用空间大于存储卡上已使用的空间。如果外置媒体上的可用空间不足，将无法进行备份。



3 选择备份的方法。

- 选择 [快速备份] 或 [备份]。



- 您还可以备份存储打印和传输说明的MISC文件夹。
- 无法将外置媒体备份到存储卡。
- 如果备份目的地中已存在相同编号的文件夹并且其中包含相同编号图像，会显示 [跳过此图像继续复制]、[覆盖现有图像] 和 [取消备份]。选择备份方法并按 [确定]。
- [跳过此图像继续复制]：除了与现存图像编号相同的图像以外，所有图像都会被备份。
- [覆盖现有图像]：包括与现存图像编号相同的图像在内，所有图像都会被备份。
- 在备份期间无法进行拍摄。请在拍摄前按 [取消]。

快速备份

有如下简单的备份方法。




1 选择 [快速备份] 。



2 选择源存储卡。




3 选择 [开始] 。



4 选择 [确定] 。

▶ 便开始备份处理。



- 当显示告知完成的信息时，选择 [确定] 。

存储DCIM文件夹的位置



- DCIM文件夹存储在由文件路径（例如 [0/09103102/]）指示的目录中。
- 目标文件夹名包含当前的日期（月、日和年的最后两位）和代表文件夹创建顺序的数字（在01到99的范围内）。
- 在左侧所示的范例中，打开外置媒体时显示的文件夹（换言之，根目录）命名为09103102。DCIM文件夹存储在此文件夹中。
- 这也是使用常规 [备份] 选项时所显示的目标文件夹名。

备份

选择常规 [备份] 以创建或使用您所选择的文件夹作为DCIM文件夹的母文件夹。您还可以为此文件夹命名想要的名称。此备份方法的其他功能与 [快速备份] 相同。



1 选择 [备份] 。



2 选择源存储卡。



3 选择 [DCIM位置] 。



4 选择 [创建文件夹]。



5 输入 [文件夹名]。

- 文件夹名请务必使用8个字符。
- 有关输入文件夹名的说明，请参阅“虚拟键盘操作”（第27页）。



6 选择 [开始]。



7 选择 [确定]。

- ▶ 便开始备份处理。



- 当显示告知完成的信息时，选择 [确定]。

在外置媒体上备份

外置媒体套

附带的外置媒体套最大可以容纳120 x 75 x 15毫米的便携式硬盘。

8

使用GPS设备

经由USB连接的市售的GPS设备可获得包括纬度、经度、海拔高度、拍摄日期和时间在内的信息，并将这些信息添加到图像。可以在相机上查看这些附加信息，也可以使用GPS兼容的地图软件查看这些信息。

可以将本传输器与以NMEA 0183 Ver. 3.0.1格式生成数据的Garmin（高明）GPSMAP或eTrex系列或Magellan（麦哲伦）eXplorist（探险家）系列GPS设备，以及生成Garmin协议数据的某些设备配合使用（2009年11月时）。

有关可支持的GPS设备的详细列表，请联系佳能维修中心。


有关GPS设备的说明，请参阅设备的使用说明书或向厂商咨询。

用USB电缆连接GPS设备

在连接前关闭GPS设备和相机的电源。

连接GPS设备时，请务必使用相机附带的USB电缆。

传输器USB端口不支持热插拔。不能在任意时刻连接或断开USB电缆。在连接或断开USB电缆时，请按照本节中的说明进行操作。



1 将GPS设备插入USB端口。

- 打开端口盖连接GPS设备。
- 不要经由USB集线器连接GPS设备。
- 到步骤5为止，请不要开启GPS设备的电源。



2 在 [WFT设置] 中选择 [USB设备连接]。

- 如果您不打算在使用GPS设备的同时使用无线或有线局域网，请将 [通信模式] 设定为 [断开]。



3 选择 [GPS]。



4 选择 [连接]。



5

选择 [确定]。

- 选择 [确定] 后，开启GPS设备的电源。
- 与GPS设备之间建立连接可能需要数分钟。到建立连接为止，将无法进行诸如拍摄、菜单显示或图像播放之类的相机操作。
- 当传输器与GPS设备建立连接后，传输器的<USB>指示灯以绿色点亮，并且显示告知已建立连接的信息。
- 在显示确认信息时，选择 [确定]。




- 此时，可利用菜单选项 [断开]。请在断开与GPS设备的连接前选择此选项。



6

拍摄一幅图像。

- 拍摄前，请确认传输器的<USB>指示灯以绿色点亮。
- 如果拍摄时<USB>指示灯没有以绿色点亮，正确的GPS数据不会被添加到图像中。



从顶端到底部：纬度、经度、海拔高度和协调世界时间

7

查看GPS数据。

- 观看图像。
- 按<INFO.>按钮与GPS数据一起显示拍摄信息屏幕。



关闭相机电源后再打开或从自动电源关闭模式复原时，到<USB>指示灯持续以绿色点亮为止请不要拍摄。如果在指示灯闪烁期间拍摄，可能不会在图像上添加正确的GPS信息。



所显示的日期和时间是从GPS设备获得的协调世界时间 (UTC)，该时间与格林尼治标准时间 (GMT) 几乎相同。在某些情况下，会显示在GPS设备上指定的地域日期和时间。

❗ 从USB端口上拔下GPS设备

从USB端口上拔下GPS设备之前，请务必选择步骤5中所示的 [断开]。按照所显示的说明断开连接。



如果只是关闭相机和GPS设备的电源，连接不会断开。如果在连接仍然有效时拔下GPS设备，请将GPS设备插回USB端口，并按照前述的步骤断开连接。

电源管理




- 如果您不打算在使用GPS设备的同时使用无线或有线局域网，请将 [通信模式] 设定为 [断开]。在 [断开] 以外的设置下，由于节电功能无效，因此相机电池的电力消耗较快。

经由蓝牙连接GPS设备

通过将佳能蓝牙装置BU-30安装到USB端口，可以无线连接Bluetooth® GPS设备。（无法连接GPS设备以外的Bluetooth®设备）。当使用非佳能蓝牙装置时，开始使用之前请确认操作是否正常。

将蓝牙装置安装到传输器之前，请关闭GPS设备和相机的电源。

传输器的USB端口不支持热插拔。不能任意地连接或断开蓝牙装置。在安装或卸除蓝牙装置时，请按照本节中的说明进行操作。



1 安装蓝牙装置。

- 打开口盖并安装蓝牙装置。



2 在 [WFT设置] 中选择 [USB设备连接]。

- 如果您不打算在使用蓝牙装置的同时使用无线或有线局域网，请将 [通信模式] 设定为 [断开]。



3 选择 [蓝牙]。



4 选择 [连接]。




5

选择 [确定]。

- 在将蓝牙装置安装到传输器之后，传输器的 <USB>指示灯以绿色闪烁，并且显示告知已建立连接的信息。
- 在显示确认信息时，选择 [确定]。



▶ 此时，可利用菜单选项 [断开]。请在卸除GPS设备之前选择此选项。



6

在GPS设备和蓝牙装置之间建立无线连接。

- 打开GPS设备的电源并激活上面的Bluetooth®。
- 选择 [蓝牙设备连接]。
- ▶ 列出附近正在使用的Bluetooth®设备。(只能连接GPS设备。)



7

选择GPS设备。

- 按<SET>显示Bluetooth®设备的连接状态。
- 在状态为 [未连接] 时按<SET>将会列出附近正在使用的Bluetooth®设备。
- 旋转<DISK>拨盘选择 [GPS]，然后按<SET>。
- 选择 [确定]，然后按<SET>。
- 如果已在GPS设备上设定了Bluetooth®密码，会显示密码输入屏幕。输入密码。
- ▶ 传输器现在开始建立与GPS设备的连接。
- 与GPS设备之间建立连接可能需要数分钟。

到建立连接为止，将无法进行诸如拍摄、菜单显示或图像播放之类的相机操作。




8 在显示确认信息时，选择 [确定]。

- GPS的连接状态变成 [连接中]。在这些状态下按 <SET> 可以让您断开GPS设备的连接。



9 拍摄照片。

- 拍摄前，请确认传输器的<USB>指示灯以绿色点亮。
- 如果拍摄时<USB>指示灯没有以绿色点亮，将不会在图像上添加正确的GPS信息。



10 查看GPS数据。

- 观看图像。
- 按<INFO.>按钮显示带有GPS数据的拍摄信息屏幕。

从上到下：纬度、经度、海拔高度和协调世界时间

如果关闭相机电源后再打开或从自动电源关闭模式复原，到<USB>指示灯持续以绿色点亮为止请不要拍摄。如果在指示灯闪烁期间拍摄，可能不会在图像上添加正确的GPS信息。

所显示的日期和时间是从GPS设备获得的协调世界时间（UTC），该时间与格林尼治标准时间（GMT）几乎相同。在某些情况下，会显示在GPS设备上指定的地域的日期和时间。

❗ 从USB端口上卸除蓝牙装置

从USB端口上卸除蓝牙装置之前，请务必选择步骤5中所示的 [断开]。按照所显示的说明断开连接。



如果只是关闭相机的电源，蓝牙装置的连接不会断开。如果在连接仍然有效时卸除蓝牙装置，请重新安装蓝牙装置并按照前述的步骤断开连接。

电源管理




- 如果您不打算在使用蓝牙装置的同时使用无线或有线局域网，请将 [通信模式] 设定为 [断开]。在 [断开] 以外的设置下，由于节电功能无效，因此相机电池的电力消耗较快。

9

故障排除

对错误信息采取的措施

如果在相机液晶显示屏上显示传输器错误，请参阅本节中纠正措施的示例，以消除导致错误的原因。还可以在 [] 选项卡 [WFT设置] → [错误描述] 中查看错误的详细说明。

在下述图表中单击错误号以跳转到相关页次。

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11 (第93页) | 12 (第93页) | | | |
| 21 (第93页) | 22 (第94页) | 23 (第94页) | 24 (第95页) | 25 (第96页) |
| 26 (第96页) | | | | |
| 31 (第97页) | 32 (第97页) | 33 (第97页) | 34 (第97页) | |
| 41 (第98页) | 42 (第99页) | 43 (第99页) | 44 (第99页) | 45 (第100页) |
| 46 (第100页) | 47 (第101页) | | | |
| 51 (第101页) | 52 (第101页) | 53 (第101页) | 54 (第101页) | |
| 61 (第102页) | 62 (第102页) | 63 (第103页) | 64 (第103页) | 65 (第103页) |
| 66 (第104页) | 67 (第104页) | 68 (第104页) | 69 (第104页) | |
| 71 (第105页) | 72 (第105页) | | | |
| 81 (第105页) | | | | |
| 99 (第105页) | | | | |

11: 连接目标未找到

- 正在运行配对软件吗？
- ▶ 启动配对软件并按照说明重新建立连接。(第44页)
- 传输器和无线局域网终端是否配置了相同的身份认证用加密密钥？
- ▶ 当加密的认证方法为 [开放系统] 时，如果加密密钥不匹配，会发生此错误。该设置区分大小写字母，因此请检查大小写字符。确认在传输器上输入了正确的身份认证用加密密钥。(第22页)

12: 连接目标未找到

- 目标计算机和无线局域网终端是否处于开启状态？
- ▶ 开启目标计算机和无线局域网终端的电源。

21: DHCP服务器没有分配地址

需要在传输器上查看的内容

- 在传输器上，网络设置为 [自动设置] 或IP地址设置为 [自动分配]。在这些设置下会发生错误吗？
- ▶ 如果没有使用DHCP服务器，将传输器的网络设置设为 [手动设置]，并将IP地址设置设为 [手动设置]。(第25页)

需要在DHCP服务器上查看的内容

- DHCP服务器处于开启状态吗？
- ▶ 开启DHCP服务器。
- DHCP服务器有充分的地址用于分配吗？
- ▶ 增加由DHCP服务器分配的地址数目。
- ▶ 从网络中删除由DHCP服务器分配地址的设备，以减少正在使用的地址数目。
- DHCP服务器正常工作吗？
- ▶ 查看DHCP服务器设置以确认其作为DHCP服务器处于正常工作状态。
- ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询，确保DHCP服务器处于可利用状态。



对错误信息21至26采取的措施

当对编号为21至26的错误信息采取措施时，也请查看下述项目。

传输器和无线局域网终端是否配置了相同的身份认证用加密密钥？

- ▶ 当加密的认证方法为 [开放系统] 时，如果加密密钥不匹配，会发生此错误。该设置区分大小写字母，因此请检查大小写字符。确认在传输器上输入了正确的身份认证用加密密钥。(第22页)

22: DNS服务器没有响应

需要在传输器上查看的内容

- 在传输器上，DNS地址设置为 [自动分配] 或 [手动设置]。在这些设置下会发生错误吗？
 - ▶ 如果不使用DNS服务器，请将传输器的DNS地址设置为 [不使用]。（第25页）
- 在传输器上，DNS服务器的IP地址设置与服务器的实际地址相匹配吗？
 - ▶ 配置传输器上的IP地址，使其与实际的DNS服务器地址相匹配。（第25、107页）

需要在DNS服务器上查看的内容

- DNS服务器处于开启状态吗？
 - ▶ 开启DNS服务器。
- IP地址的DNS服务器设置和相关名称正确吗？
 - ▶ 在DNS服务器上，确认所输入的IP地址与相关名称正确。
- DNS服务器正常工作吗？
 - ▶ 查看DNS服务器设置以确认其作为DNS服务器处于正常工作状态。
 - ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询，确保DNS服务器处于可利用状态。

需要在网络整体查看的内容

- 您的网络是否包含一个作为网关工作的路由器或类似设备？
 - ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询网络网关地址，并在传输器上输入该地址。（第25、107页）
 - ▶ 确认在包括传输器在内的所有网络设备上正确地输入了网关地址设置。

23: 重复IP地址

需要在传输器上查看的内容

- 传输器网络上的另一个设备是否正在使用与传输器相同的IP地址？
 - ▶ 改变传输器的IP地址以避免与网络上的另一个设备使用相同的地址。或者改变具有重复地址的设备的IP地址。
 - ▶ 在有DHCP服务器的网络环境中，如果传输器的IP地址设置为 [手动设置]，请将其改变为 [自动分配]。（第25页）

24: 代理服务器没有响应

需要在传输器上查看的内容

- 传输器的代理服务器设置为 [启动]。在此设置下会发生错误吗？
 - ▶ 如果不使用代理服务器，请将传输器的代理服务器设置为 [不使用]。（第30页）
- 传输器的 [地址设置] 和 [端口号] 设置与代理服务器的设置相匹配吗？
- ▶ 配置传输器的代理服务器地址和端口号，使其与代理服务器的设置相匹配。（第30页）
- 在传输器的 [代理服务器] 设置中，您仅输入了 [服务器名] 吗？
 - ▶ 如果没有在传输器上配置代理服务器的 [地址] 设置，请在配置DNS服务器地址的同时输入代理服务器的地址。（第25页）确认所输入的代理服务器的服务器名和端口号正确。（第30页）

需要在代理服务器上查看的内容

- 代理服务器处于开启状态吗？
 - ▶ 开启代理服务器。
- 代理服务器正常工作吗？
 - ▶ 查看代理服务器设置以确认其作为代理服务器处于正常工作状态。
 - ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询代理服务器地址或服务器名和端口号，然后在传输器上输入这些内容。

需要在网络整体查看的内容

- 您的网络是否包含一个作为网关工作的路由器或类似设备？
 - ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询网络网关地址，并在传输器上输入该地址。
 - ▶ 确认在包括传输器在内的所有网络设备上正确地输入了网关地址设置。

25: 其他终端已设置相同的IP地址

- 传输器网络上的其他设备是否正在使用与传输器相同的IP地址？
- ▶ 将传输器连接到网络后，当其他设备也以相同的 IP 地址连接到网络时，会发生此错误。改变传输器的 IP 地址以避免与网络上的其他设备使用相同的地址。或者改变具有重复地址的设备的IP地址。

26: DHCP服务器没有响应

需要在传输器上查看的内容

- 在传输器上，网络设置设为 [自动设置]。在此设置下会发生错误吗？
- ▶ 如果不使用DHCP服务器，请将传输器的网络设置设为 [手动设置]。（第25页）

需要在DHCP服务器上查看的内容

- DHCP服务器处于开启状态吗？
- ▶ 开启DHCP服务器。
- DHCP服务器中有关IP地址和相关名称的设置正确吗？
- ▶ 在DHCP服务器上，确认所输入的IP地址和相关名称正确。
- DHCP服务器正常工作吗？
- ▶ 查看DHCP服务器设置以确认其作为DHCP服务器处于正常工作状态。
- ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询，确保DHCP服务器处于可利用状态。

需要在网络整体查看的内容

- 您的网络是否包含一个作为网关工作的路由器或类似设备？
- ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询网络网关地址，并在传输器上输入该地址。（第25页）
- ▶ 确认在包括传输器在内的所有网络设备上正确地输入了网关地址设置。

31: USB连接断开

- USB电缆是否断开？
 - ▶ 连接USB电缆之后，在 [WFT设置] 中选择 [USB设备连接]，然后重新连接设备。
- USB设备是否处于开启状态？
 - ▶ 开启USB设备的电源。接下来，在 [WFT设置] 中选择 [USB设备连接]，然后重新连接设备。

32: USB设备不兼容

- 您是否连接了外置媒体、GPS设备或蓝牙装置以外的USB设备？
 - ▶ 请仅连接外置媒体、GPS设备或蓝牙装置。
- 该设备与传输器不兼容。
 - ▶ 带有内置卡插槽的外置媒体不与本机兼容。同样，也无法使用USB读卡机。
- 是否以FAT16或FAT32文件系统格式化了外置媒体？
 - ▶ 请使用计算机以FAT16或FAT32文件系统格式化外置媒体。
- GPS设备与传输器不兼容。
 - ▶ 在GPS设备中，建议使用已经由佳能认可操作的设备。

33: USB设备错误

- 外置媒体有问题。
 - ▶ 将外置媒体连接至计算机并确认其正常工作。

34: 不能连接至USB设备

- 您是否连接了外置媒体、GPS设备或蓝牙装置以外的USB设备？
 - ▶ 请仅连接外置媒体、GPS设备或蓝牙装置。

41: 不能连接到FTP服务器

需要在传输器上查看的内容

- 在传输器上，FTP服务器的IP地址设置与服务器的实际地址相匹配吗？
 - ▶ 配置传输器的IP地址，使其与实际的FTP服务器地址相匹配。（第30页）
- 传输器和无线局域网终端是否配置了相同的身份认证用加密密钥？
 - ▶ 当加密的认证方法为 [开放系统] 时，如果加密密钥不匹配，会发生此错误。
该设置区分大小写字母，因此请检查大小写字符。确认在传输器上输入了正确的身份认证用加密密钥。（第22页）
- 在传输器上，FTP服务器的 [端口号设置] 与FTP服务器的实际端口号相匹配吗？
 - ▶ 为传输器和FTP服务器配置相同的端口号（通常为21）。在传输器上配置端口号，以匹配实际的FTP服务器端口号。（第30页）
- 如果仅配置了传输器上的FTP服务器的 [服务器名]，是否完成了DNS服务器设置？
 - ▶ 如果没有在传输器上配置FTP服务器的 [地址]，请在传输器上使用DNS服务器并输入其地址。（第25页）确认所输入的FTP服务器名正确。（第30页）

需要在FTP服务器上查看的内容

- FTP服务器正常工作吗？
 - ▶ 正确设置计算机，可使其可作为FTP服务器工作。
 - ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询FTP服务器地址和端口号，然后在传输器上输入这些内容。
- FTP服务器是否处于开启状态？
 - ▶ 开启FTP服务器。出于节省能源模式的原因，服务器可能已经被关闭。
- 在传输器上，FTP服务器的IP地址设置（在 [地址] 中）是否与服务器的实际地址相匹配？
 - ▶ 配置传输器的IP地址，使其与实际的FTP服务器地址相匹配。（第30页）
- 是否开启了防火墙或其他安全规制软件？
 - ▶ 某些安全规制软件使用防火墙限制访问FTP服务器。改变防火墙的设置以允许访问FTP服务器。
 - ▶ 通过将传输器上的 [被动模式] 设为 [使用]，您可能访问FTP服务器。（第68页）

- 是否经由宽带路由器连接至FTP服务器？
- ▶ 某些宽带路由器使用防火墙限制访问FTP服务器。改变防火墙的设置以允许访问FTP服务器。
- ▶ 通过将传输器上的 [被动模式] 设为 [使用]，您可能访问FTP服务器。（第68页）
- 如果您使用Windows XP Service Pack 2或更高版本，是否被 [Windows防火墙] 阻挡了对FTP服务器的访问？
- ▶ 改变Windows Firewall的设置以允许访问FTP服务器。

需要在网络整体查看的内容

- 您的网络是否包含一个作为网关工作的路由器或类似设备？
- ▶ 如果可能的话，请向您的网络管理员咨询网络网关地址，并在传输器上输入该地址。（第25页）
- ▶ 确认在包括传输器在内的所有网络设备上正确地输入了网关地址设置。

42: FTP服务器拒绝连接

需要在FTP服务器上查看的内容

- FTP服务器是否配置为仅可以限制访问某些IP地址？
- ▶ 改变FTP服务器的设置以允许从传输器上的TCP/IP设置中所配置的 [IP地址] 进行访问。

43: 不能连接到FTP服务器。从服务器接收到错误代码。

需要在FTP服务器上查看的内容

- 是否超出了FTP服务器连接的最大数目？
- ▶ 从FTP服务器上断开某些网络设备的连接或增加可连接的最大数目。

44: 不能断开FTP服务器。从服务器接收到错误代码。

- 出于某些原因，当传输器无法从FTP服务器上断开连接时，会发生此错误。
- ▶ 重新启动FTP服务器和相机。

45: 不能登录到FTP服务器。从服务器接收到错误代码。

需要在传输器上查看的内容

- 在传输器上，是否正确输入了 [登录名]？
 - ▶ 查看访问FTP服务器用的登录名。该设置区分大小写字母，因此请检查大小写字符。确认在传输器上输入了正确的登录名。(第31页)
- 在传输器上，是否正确输入了 [登录密码]？
 - ▶ 如果在FTP服务器上配置了登录密码，请查看大小写字符以确认该密码与传输器上的密码相匹配。(第31页)

需要在FTP服务器上查看的内容

- FTP服务器的用户权限是否允许阅读、写入和日志访问？
 - ▶ 配置FTP服务器的用户权限，使其允许阅读、写入和日志访问。
- FTP服务器上指定的传输目的文件夹是否以ASCII字符命名 (第27页)？
 - ▶ 文件夹名需使用ASCII字符。

46: 对于数据会话，从FTP服务器接收到错误代码

需要在FTP服务器上查看的内容

- FTP服务器结束了连接。
 - ▶ 重新启动FTP服务器。
- FTP服务器的用户权限是否允许阅读、写入和日志访问？
 - ▶ 配置FTP服务器的用户权限，使其允许阅读、写入和日志访问。
- 用户权限是否允许访问FTP服务器上的目标文件夹？
 - ▶ 配置访问FTP服务器上的目标文件夹的用户权限，使其允许从传输器保存图像。
- FTP服务器是否处于开启状态？
 - ▶ 开启FTP服务器。出于节省能源模式的原因，服务器可能已经被关闭。
- FTP服务器的硬盘是否已满？
 - ▶ 增加硬盘上的可利用空间。

47: FTP服务器没有确认图像文件传输完成

- 出于某些原因，当传输器无法从FTP服务器接收图像文件传输完成的确认信息时，会发生此错误。
- ▶ 重新启动FTP服务器和相机，并再次传输图像。

51: 失去与蓝牙装置的连接

- **蓝牙装置是否距离GPS设备太远？**
- ▶ 将GPS设备拿到蓝牙装置的附近。
- **是否有任何障碍物阻挡蓝牙装置和GPS设备之间的视线？**
- ▶ 将GPS设备移动到从蓝牙装置的视点能看到的位置。
- **由于某些原因，蓝牙装置和GPS设备的连接已断开，并且无法恢复连接。**
- ▶ 如果附近有以与蓝牙通信相同的2.4 GHz波段工作的无线局域网终端、无绳电话、麦克风、微波炉或类似设备，比较容易失去连接。还请注意，在天气不好或湿度高的条件下，比较容易失去连接。
- **GPS设备的电源是否打开？**
- ▶ 打开GPS设备的电源。

52: 没有找到蓝牙装置

- **GPS设备是否做好了蓝牙连接准备？**
- ▶ 打开GPS设备的电源并设置为经由蓝牙连接。
- **蓝牙装置是否距离GPS设备太远？**
- ▶ 将GPS设备拿到蓝牙装置的附近。
- **GPS设备的电源是否打开？**
- ▶ 打开GPS设备的电源。

53: 蓝牙密码不正确

- **是否在蓝牙装置和GPS设备上设定了相同的密码？**
- ▶ 该设置区分大小写，请检查字符的大小写是否正确。请务必在GPS设备和蓝牙装置上输入正确的密码。

54: 没有蓝牙服务

- **GPS设备不支持SPP（串行接口定义）。**
- ▶ 确认GPS设备支持SPP。

61：没有找到相同的SSID无线局域网终端

- 是否有任何障碍物阻挡传输器和无线局域网终端的天线之间的视线？
 - ▶ 将天线移动到可能从传输器的视点清楚看到的位置。（第106页）

需要在传输器上查看的内容

- 传输器上的SSID设置是否与无线局域网终端的设置相匹配？
 - ▶ 查看无线局域网终端上的SSID并在传输器上配置相同的SSID。（第21页）

需要在无线局域网终端上查看的内容

- 无线局域网终端是否处于打开状态？
 - ▶ 打开无线局域网终端的电源。
- 当您在支持IEEE 802.11a的无线局域网终端上使用WFT-E2 IID时，终端设置是否锁定在IEEE 802.11a？
 - ▶ 配置无线局域网终端，使其允许经由IEEE 802.11b和g的访问。
- 如果您以MAC地址进行过滤，您是否在无线局域网终端上注册了传输器的MAC地址？
 - ▶ 在无线局域网终端上注册传输器的MAC地址（第66页）。

62：无线局域网终端没有响应

需要在传输器上查看的内容

- 是否将传输器配置为使用基础结构模式通信？
 - ▶ 配置传输器，使其使用自组织模式通信。

需要在无线局域网终端上查看的内容

- 附近是否有自组织通信用的无线局域网终端？
 - ▶ 在传输器附近准备自组织通信用的无线局域网终端。

63: 无线局域网认证失败

- 是否将传输器和无线局域网终端配置为相同的认证方法？
 - ▶ 传输器支持以下这些认证方法：[开放系统]、[共享密钥]、[WPA-PSK] 和 [WPA2-PSK]。(第21页)
 - ▶ 当使用 AirPort 以基础结构模式通信时，不支持 [开放系统]。在传输器上配置 [共享密钥]。(第21页)
- 传输器和无线局域网终端是否配置了相同的身份认证用加密密钥？
 - ▶ 该设置区分大小写字母，因此请检查大小写字符。确认在传输器和无线局域网终端上输入了正确的认证用加密密钥。(第22页)
- 如果您以MAC地址进行过滤，您是否在无线局域网终端上注册了传输器的MAC地址？
 - ▶ 在无线局域网终端上注册传输器的MAC地址 (第66页)。

64: 不能连接到无线局域网终端

- 是否将传输器和无线局域网终端配置为相同的加密方法？
 - ▶ 传输器支持以下这些加密方法：[WEP]、[TKIP] 和 [AES]。(第21页)
- 如果您以MAC地址进行过滤，您是否在无线局域网终端上注册了传输器的MAC地址？
 - ▶ 在无线局域网终端上注册传输器的MAC地址 (第66页)。

65: 无线局域网连接断开

- 是否有任何障碍物阻挡传输器和无线局域网终端的天线之间的视线？
 - ▶ 将天线移动到可能从传输器的视点清楚看到的位置。(第106页)
- 出于某些原因失去了无线局域网连接，并且无法复原连接。
 - ▶ 可能原因如下：从其他终端对无线局域网终端进行了过度访问，正在附近使用微波炉或类似电器 (干扰IEEE 802.11b/g的接收)，或不良天气或高湿度。(第106页)

66: 无线LAN密钥错误

- **传输器和无线局域网终端是否配置了相同的身份认证用加密密钥？**
 - ▶ 该设置区分大小写字母，因此请检查大小写字符。确认在传输器和无线局域网终端上输入了正确的认证用加密密钥。（第22页）
请注意，如果认证方法为 [开放系统]，会显示错误41（“不能连接到FTP服务器”）。

67: 无线LAN加密方式错误

- **是否将传输器和无线局域网终端配置为相同的加密方法？**
 - ▶ 传输器支持以下这些加密方法：[WEP]、[TKIP] 和 [AES]。（第21页）
- **如果您以MAC地址进行过滤，您是否在无线局域网终端上注册了传输器的MAC地址？**
 - ▶ 在无线局域网终端上注册传输器的MAC地址（第66页）。

68: 无法连接无线局域网终端。从头开始重试。

- **您是否按照无线局域网终端说明中指示的时间长度按下了无线局域网终端上的Wi-Fi Protected Setup（WPS）按钮？**
 - ▶ 参阅无线局域网终端的使用说明书以决定需要按住WPS按钮多长时间。
- **您是否试图在无线局域网终端附近建立连接？**
 - ▶ 尝试在双方设备的通信范围内建立连接。

69: 找到多个无线局域网终端。无法连接。从头开始重试。

- **其他无线局域网终端正在以Wi-Fi Protected Setup（WPS）的一指式按钮连接模式（PBC模式）进行连接。**
 - ▶ 稍候片刻后尝试建立连接，或尝试以PIN代码连接模式（PIN模式）建立连接。（参见第24页）

71：无法连接至从属相机

- 您是否在按照正确的步骤建立与从属相机的连接？
 - ▶ 按照正确的说明操作从属相机（第62、63页）。
- 从属相机是否距离主控相机太远？
 - ▶ 将从属相机拿到主控相机的附近。

72：无法连接至主控相机

- 您是否在按照正确的步骤建立与主控相机的连接？
 - ▶ 按照正确的说明操作主控相机（第62、63页）。
- 主控相机是否距离从属相机太远？
 - ▶ 将主控相机拿到从属相机的附近。

81：有线局域网连接断开

- 是否牢固地连接了局域网电缆？
 - ▶ 重新连接传输器与服务器之间的局域网电缆。由于电缆可能被切断，请尝试使用另一根电缆连接设备。
- 集线器或路由器是否处于开启状态？
 - ▶ 开启集线器或路由器电源。
- 服务器否处于开启状态？
 - ▶ 开启服务器电源。出于节省能源模式的原因，服务器可能已经被关闭。

99：其他错误

- 发生了错误编号为11至81以外的其他问题。
 - ▶ 关闭相机电源开关后再打开。

无线局域网注意事项

在通过无线局域网使用传输器时，如果传输率下降、连接中断或发生其他问题，请尝试下述校正措施。

无线局域网终端安装和天线位置

- 在室内使用传输器时，请将无线局域网终端安装在与拍摄相同的房间内。
- 在比传输器高的位置安装无线局域网终端。
- 在人和物品不穿过无线局域网设备与相机之间的位置安装设备。
- 尽可能在靠近相机的位置安装设备。请特别注意，在不良天气下的室外使用时，雨水可能吸收无线电波，导致连接中断。

靠近电子设备

如果受下述电子设备的干扰而导致无线局域网的传输率下降，可以通过切换到有线局域网来解决。

- 传输器经由IEEE 802.11b/g无线局域网和蓝牙使用2.4 GHz波段的无线电波通信。出于这个原因，如果靠近以相同频率波段工作的微波炉、无线电话、麦克风或其他类似的设备附近，无线局域网的传输率可能会降低。
- 如果在附近使用与传输器相同频率波段的无线局域网终端，无线局域网的传输率可能会降低。

使用多个传输器

- 如果将多个传输器连接到单一的无线局域网终端，小心不要使用重复的相机IP地址。
- 请注意，当多个传输器访问单一的无线局域网终端时，传输率会降低。
- 当有多个无线IEEE 802.11b/g设备时，为减少无线电波干扰，建议在各个无线局域网频道间留出4个频道的间隔。例如，使用频道1、6和11，频道2、7和12或频道3、8和13。当可以使用IEEE 802.11a时，切换成IEEE 802.11a并指定不同的频道。

安全须知

- 无线局域网无线电波可以被容易地侦听。出于这个原因，建议您在无线局域网终端设置中激活加密通信。

检查网络设置

Windows

单击Windows [开始] 按钮→ [所有程序] → [附件] → [命令提示符]。输入`ipconfig/all`并按<Enter>键。

显示分配给计算机的IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器信息。

在配置分配给相机的IP地址时，为了避免使用与网络上的计算机和其他设备相同的IP地址（第25页），请在此改变最右边的数字。

Macintosh

在Mac OS X中，打开 [终端] 应用程序，输入`ifconfig -a`，并按<Return>键。在 [en0] 项目中的 [inet] 旁边显示分配给计算机的IP地址，其格式为***.***.***.***。

在配置分配给相机的IP地址时，为了避免使用与网络上的计算机和其他设备相同的IP地址（第25页），请在此改变最右边的数字。

*有关 [终端] 应用程序的信息，请参阅Mac OS X帮助。



10

参考资料

创建和注册说明

按照“在传输前添加说明”(第35页)中所介绍的步骤,创建说明并将说明注册在相机上。在创建和注册说明时,请使用安装有EOS Utility的计算机。

开始前,请将传输器安装在相机上,并使用相机所提供的USB电缆连接相机和计算机。有关用USB电缆连接相机和计算机以及启动EOS Utility的说明,请参阅相机所提供的Software Instruction Manual(软件使用说明书)(PDF)。请注意,无法为没有安装传输器的相机创建说明。



1 启动EOS Utility并选择[相机设定/远景拍摄]。


► 显示相机设置/遥控拍摄屏幕。



2 在[Tf]选项卡上选择[WFT说明]。

► 显示创建说明屏幕。

- 要获取存储在相机上的说明数据时,选择[加载设置]。



3 输入一个或多个说明。

- 最多可输入31个字符(ASCII格式)。

4 在相机上注册说明。

- 选择[应用于相机]在您的相机上注册新的说明。

规格

■ 类型

类型：可在无线局域网和以太网（有线局域网）上使用的图像传输附件（IPsec兼容）。可以经由USB连接至外置媒体、GPS设备和蓝牙装置。

■ 无线局域网

符合标准：IEEE 802.11a（WFT-E2 IIA/B/C）和ARIB STD-T71
IEEE 802.11b和ARIB STD-T66
IEEE 802.11g和ARIB STD-T66

传输方法：OFDM调制（IEEE 802.11a/g）
DS-SS调制（IEEE 802.11b）

传输范围：约150米
* 在传输和接收天线之间没有障碍物，并且没有无线电干扰时
* 无线局域网接入点上装有大型、高性能天线时

传输频率：
（中央频率）WFT-E2 IIA：5180 - 5320 MHz、频道36 - 64
5745 - 5825 MHz、频道149 - 165
2412 - 2462 MHz、频道1 - 11
WFT-E2 IIB：5180 - 5320 MHz、频道36 - 64
5500 - 5700 MHz、频道100 - 140
2412 - 2472 MHz、频道1 - 13
WFT-E2 IIC：5745 - 5805 MHz、频道149 - 161
2412 - 2472 MHz、频道1 - 13
WFT-E2 IID：2412 - 2462 MHz、频道1 - 11

连接方法：基础结构或自组织模式
* 支持Wi-Fi Protected Setup

安全：认证方法：开放式、共享密钥、WPA-PSK和WPA2-PSK
加密：WEP、TKIP和AES

■ 有线局域网

符合标准：IEEE 802.3u（以太网10BASE-T和100BASE-TX）

■ USB连接

可连接设备：外置媒体、GPS设备和蓝牙装置

■ 接口

相机：扩充系统端子

有线局域网：以太网RJ-45端口

外置设备：Hi-Speed USB端口（用于安装外置媒体、GPS设备和蓝牙装置）

■ 图像拍摄能力

大约的图像数目

| 局域网 | 在通常温度下（23℃） | 在低温下（0℃） |
|-------|-------------|----------|
| 无线局域网 | 1100 | 900 |
| 有线局域网 | 1200 | 900 |

- * 使用完全充电的LP-E4
- * 根据Camera & Imaging Products Association（CIPA）标准进行测试
- * 经由无线局域网传输图像时，可拍摄的图像数目较少。
- * 在使用总线驱动的外部媒体或GPS设备时，可拍摄的图像数目较少。


■ 尺寸和重量

尺寸（W x H x D）：26.0 x 97.7 x 31.8毫米
重量：约80克（仅机身）

■ 操作环境

温度：0° C至45° C
湿度：低于85%

- 上述所有规格都基于佳能测试标准。
- 传输器的规格和物理外观如有更改，恕不另行通知。

| 部件名称 | 有毒有害物质或元素 | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 铅 （Pb） | 汞 （Hg） | 镉 （Cd） | 六价铬 （Cr（VI）） | 多溴联苯 （PBB） | 多溴二苯醚 （PBDE） |
| 电气实装部分 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部件 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。 | | | | | | |
| FOR P. R. C. ONLY  本标志适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品、标志中央的数字代表产品的环保使用期限。 | | | | | | |

| Model Number | |
|--------------|------------|
| WFT-E2 IIA | : DS585802 |
| WFT-E2 IIB | : DS585801 |
| WFT-E2 IIC | : DS585803 |
| WFT-E2 IID | : DS585804 |

原产地：日本
进口商：佳能（中国）有限公司
进口商地址：北京市东城区金宝街89号金宝大厦15层 邮编100005

微效率（短距离）无线设备管理暂定规定

（信无部[2005] 423号）

1. 标明附件中所规定的技术指标和使用范围，说明所有控制、调整及开关等使用方法；

■ 使用频率：2.4 - 2.4835 GHz

■ 等效全向辐射功率(EIRP)：

天线增益 $< 10\text{dBi}$ 时： $\leq 100\text{ mW}$ 或 $\leq 20\text{ dBm}$

■ 最大功率谱密度：

天线增益 $< 10\text{dBi}$ 时： $\leq 10\text{ dBm / MHz(EIRP)}$

■ 载频容限：20 ppm

■ 工作频率范围：5725 - 5850 MHz

■ 发射功率： $\leq 500\text{ mW}$ 和 $\leq 27\text{ dBm}$

■ 等效全向辐射功率(EIRP)： $\leq 2\text{ W}$ 和 $\leq 33\text{ dBm}$

■ 最大功率谱密度： $\leq 13\text{ dBm / MHz}$ 和 $\leq 19\text{ dBm / MHz (EIRP)}$

■ 载频容限：20 ppm

■ 带外发射功率(EIRP)： $\leq -80\text{ dBm / Hz}$ ($\leq 5725\text{MHz}$ 或 $\geq 5850\text{MHz}$)

■ 杂散发射(辐射)功率：
 $\leq -36\text{ dBm / 100 kHz}$ (30 ~ 1000 MHz)
 $\leq -40\text{ dBm / 1 MHz}$ (2400 ~ 2483.5 MHz)
 $\leq -40\text{ dBm / 1 MHz}$ (3400 ~ 3530 MHz)
 $\leq -33\text{ dBm / 100 kHz}$ (5725 ~ 5850 MHz)
(注：对应载波2.5倍信道带宽以外)
 $\leq -30\text{ dBm / 1 MHz}$ (其它1 ~ 40 GHz)

2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或改用其它发射天线；

3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；

5. 不得在飞机和机场附近使用。

索引

无线和有线局域网功能

A

按 SET 按钮传输 34

B

保护设置 68
被动模式 68

C

传输历史记录 40
传输图像，单个图像 34
传输图像，自动 32
从属相机 62
存储 41
错误 92

D

代理 30
登录 31
登录名 50
DHCP 服务器 25
DNS 地址 25
DNS 服务器 30
端口号 30
短片 32, 54, 55

E

EOS Utility 13, 43, 47
EOSUtility 18
ESS-ID 21

F

FTP 传输 18
FTP 服务器 13, 29

G

共享密钥 21
故障排除 91
观看图像 53

I

IEEE 802.11a 8
IEEE 802.11b/g 8
IP 地址 25, 30
IPsec 68

J

基础结构 8, 21
加密 21, 68
加密密钥 22
键盘 27
简易控制 58
JPEG 33
局域网电缆 20

K

开放系统 21

L

联动拍摄 19, 61
连接 17
浏览器 52
路由器 25

M

MAC 地址 44
密码 50
密钥格式 22
目标 31
目标文件夹 68

P

拍摄后传输 36
PBC 模式 23
配对 26, 44
批量传输 36, 38, 39
PIN 代码连接模式 24
频道 8
PIN 模式 24

R

RAW 33
RAW+JPEG 33
认证方式 21, 68

S

设置信息 65
使用地区 8
说明 35
SSID 21
所传输的图像 41

T

TKIP 21

图像传输 13, 29

W

网关 25
 网络 15
 网页 52
 网址 52
 文件夹 31, 41
 WEP 21
 WFT 服务器 13, 49
 Wi-Fi Protected Setup 23
 WPA2-PSK 21
 WPA-PSK 21
 WPS
 (Wi-Fi Protected Setup) 23, 24
 无线局域网规格 8

X

向导 17
 相机控制 55
 相同名称的文件 68
 选择文件夹 31

Y

遥控拍摄 13, 43, 49, 55, 58, 59
 一指式按钮连接模式 23
 隐蔽功能 23, 24
 有线局域网 20

Z

帐户 50
 主控相机 63
 自动关闭电源 17
 子网掩码 25
 自组织 8, 21

通过USB连接时的功能

B

备份 71, 80
 备份图像 78

C

错误 92

D

电源 74
 电源管理 74, 86

F

覆盖现有图像 78
 复制图像 77

G

GPS 83
 GPS 设备 13
 GPS 数据 85
 故障排除 91

K

快速备份 79

L

蓝牙 87

M

媒体 71
 母线驱动 71

T

跳过此图像继续复制 78

U

USB 连接 71

W

外置媒体 13, 71, 75

Y

硬盘 71

Z

自带电源 71



CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

U.S.A. ——— CANON U.S.A. INC.

One Canon Plaza, Lake Success, NY 11042-1198, U.S.A.
For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S.
1-800-OK-CANON

CANADA ——— CANON CANADA INC. HEADQUARTERS

6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada

CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH

5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada

CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE

2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada

For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada
1-800-OK-CANON

EUROPE, ——— CANON EUROPA N.V.

AFRICA & Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

MIDDLE EAST CANON FRANCE S.A.S.

17, Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France

CANON UK LTD.

Woodhatch Reigate, Surrey RH2 8BF, United Kingdom

CANON DEUTSCHLAND GmbH

Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany

CANON ITALIA S.p.A.

Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese, (MI), Italy

CANON Schweiz A.G.

Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland

Canon GmbH

Zetschegasse 11, A-1230 Vienna, Austria

CANON España,S.A.

Av. De Europa,6 Alcobendas 28108 Madrid, Spain

CANON Portugal S.A.

Rua Alfredo da Silva,14 Alfragide 2610-016 Amadora, Portugal

CENTRAL & ——— CANON LATIN AMERICA, INC.

SOUTH AMERICA 703 Waterford Way, Suite 400 Miami, FL 33126, U.S.A.

ASIA ——— CANON (China) Co., LTD

15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China

CANON HONGKONG CO., LTD.

19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong

CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 HarbourFront Avenue, #04-01 Keppel Bay Tower, Singapore 098632

CANON KOREA CONSUMER IMAGING INC.

Gangnam Finance Center 17F, 737,Yeoksam-Dong, Gangnam-Gu, Seoul, 135-984, Korea

OCEANIA ——— CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

1 Thomas Holt Drive, North Ryde, Sydney N.S.W. 2113, Australia

CANON NEW ZEALAND LTD.

Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand

JAPAN ——— CANON MARKETING JAPAN INC.

16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan