

## SELPHY CP810 COMPACT PHOTO PRINTER

## **Printer User Guide**

## ENGLISH

 Make sure you read this guide including the "Safety Precautions" section before using the printer.

- Read this guide carefully for the correct use of the printer.
- Keep this guide handy for future reference.



(۵

\*1 May not be included in some regions.

\*2 May not be included in some regions. Purchase separately if required.

## Ink and Paper (Sold Separately)

Before using the printer, be sure to purchase a Color Ink Cassette/Paper Set separately.

Color Ink Cassette/Paper Set			
Product Name	Paper Size	Number of Possible Prints	Necessary Paper Cassette
Color Ink Cassette/Paper Set KP-36IP (Postcard)		36	
Color Ink Cassette/Paper Set KP-72IN (Photo Paper)	Postcard Size	72	Paper Cassette PCP-CP400 (Included with SELPHY)
Color Ink Cassette/Paper Set KP-108IN (Photo Paper)		108	
Color Ink Cassette/Paper Set KL-36IP	L Size	36	
Color Ink Cassette/Paper Set KL-36IP 3 Pack		108	Paper Cassette PCPL-CP400*
Color Ink Cassette/Paper Set KC-36IP	Card Size	36	
Color Ink Cassette/Label Set KC-18IF (Full Page Sticker)		18	Paper Cassette PCC-CP400*
Color Ink Cassette/Label Set KC-18IL (8 Stickers Per Page)		18	

( )

\* Purchase separately with Color Ink Cassette/Paper Set. Some accessories may not be available in some regions.

## **Read This First**

- The images printed with this product should be intended for personal use. Do not print images that infringe upon copyright laws without the prior permission of the copyright holder.
- This product's warranty is only effective in the country of sale. If there is a problem with the printer while abroad, please return it to the country of sale before proceeding with a warranty claim to a Canon Customer Support Help Desk.
- The LCD monitor is produced with extremely high-precision manufacturing techniques. More than 99.99% of the pixels operate to specification. However, some pixels may occasionally misfire or appear as red or black dots. This has no effect on the printed image and does not constitute a malfunction.
- The LCD monitor may be covered with a thin plastic film for protection against scratches during shipment. If so, remove the film before using the printer.

## **Conventions Used in this Guide**

- This printer will be referred to as "SELPHY" or "printer".
- Icons are used in the text to represent SELPHY's buttons. For details, refer to "Controls" (p. 6).
- Language that displays on the screen appears inside [] (square brackets).
- Indicates important notes.
- Indicates tips and additional information.
- (p. xx): Indicates page reference. xx indicates the number of pages.
- This guide assumes all functions are at their default settings.
- The various types of memory cards that can be used in this printer are collectively referred to as "memory cards".

## ۲

## **Table of Contents**

Package Contents	2
Ink and Paper (Sold Separately)	2
Read This First	3
Conventions Used in this Guide	3
Safety Precautions	4
Setting Up SELPHY	5
Component Guide	6
Information Displayed on the Screen	7
Getting Started	7
Setting the Display Language	11
Compatible Memory Cards	
and Memory Card Slots	12
Images That Can Be Printed	12
Selecting and Printing Images	13
Printing All Images	16
Storing the Printed Photos	17
Cleaning Up After Printing	17

Maintaining the Printer	17
Cropping and Printing Images	18
Printing ID Photos	19
Printing a Variety of Images	21
Printing From Your Computer	26
Installing and Starting the Software	28
Printing Images with the Software	30
Printing From Your Digital Camera	32
Printing Images Using Digital Camera Specified	
Settings (DPOF Print)	33
Printing When a Power Outlet is not Available _	34
Troubleshooting	35
Specifications	37
Handling SELPHY	39

## **Safety Precautions**

- Before using the product, please ensure that you read the safety precautions described below. Always
  ensure that the product is used correctly.
- The safety precautions noted on the following pages are intended to prevent injuries to yourself and other persons, or damage to the equipment.
- Be sure to also check the guides included with any separately sold accessories you use.



Denotes the possibility of serious injury or death.

#### • Store this equipment out of the reach of children and infants.

Mistakenly putting the power cord around a child's neck could result in asphyxiation.

- Use only recommended power sources.
- Do not attempt to disassemble, alter or apply heat to the product.
- Avoid dropping or subjecting the product to severe impacts.
- To avoid the risk of injury, do not touch the interior of the printer if it has been dropped or otherwise damaged.
- Stop using the product immediately if it emits smoke, a strange smell, or otherwise behaves abnormally.
- Do not use organic solvents such as alcohol, benzine, or thinner to clean the equipment.
- Do not let the product come into contact with water (e.g. sea water) or other liquids.
- Do not allow liquids or foreign objects to enter the printer.

This could result in electrical shock or fire.

If liquid comes into contact with the product, unplug it from the outlet and consult your retailer or a Canon Customer Support Help Desk.

Do not touch this printer or the power plug during thunderstorms. This could result in electrical shock or fire. Immediately stop using the equipment and distance yourself from it.

- Unplug the power cord periodically and wipe away any dust and dirt that has collected on the plug, the exterior of the power outlet, and the surrounding area with a dry cloth.
- Do not handle the power cord with wet hands.
- Do not use the equipment in a manner that exceeds the rated capacity of the electrical outlet or wiring accessories. Do not use if the power cord or plug are damaged, or not fully plugged into the outlet.
- Do not allow dirt or metal objects (such as pins or keys) to contact the terminals or plug.
- Do not cut, damage, alter or place heavy items on the power cord.

This could result in electrical shock or fire.

Do not play the supplied CD-ROM(s) in any CD player that does not support data CD-ROMs.
 Playing the CD-ROM(s) in an audio CD player (music player) could damage the speakers. It is also possible to suffer hearing loss from listening with headphones to the loud sounds of a CD-ROM played on a music CD player.

## 🛕 Caution

Denotes the possibility of injury.

• Do not stick any part of your hand into the printer interior.

• Be sure to place SELPHY safely so as to avoid tripping over the power cord. This could lead to injury or damage the printer.

#### Avoid using, placing or storing the printer in the following places.

- Places subject to strong sunlight. Places subject to temperatures above 40 °C (104 °F).
- Humid or dusty areas. Places subject to strong vibrations.

This may heat up and damage the printer or adapter and could result in electric shock, burn, injury, or a fire. High temperature may cause deformation of the adapter or printer casing.

#### Caution

Denotes the possibility of damage to the equipment.

#### • Unplug the product from the power outlet when you are not using it.

• Do not place anything, such as cloth, on top of the printer while in use.

Leaving the unit plugged in for a long period of time may cause it to overheat and become distorted, resulting in fire.

Never reuse paper for printing, even if an image is only printed on part of the paper, and there is leftover blank space as shown.

Reusing paper to print can cause the ink sheet to become stuck to the paper or cause paper jams and damage the printer.



• Do not disconnect the power plug while printing.

If you have accidentally turned off the power, turn it on again and wait for the paper to be ejected. Consult your retailer or a Canon Customer Support Help Desk in the event of a paper jam. Do not remove jammed paper by force. This may damage the printer.

Do not use the printer near a device that creates a magnetic field such as a motor, or in a dusty place.

This may cause the printer to malfunction.

## Setting Up SELPHY



- Place SELPHY on a stable and even surface, such as a table. Never place it on an unstable or tilted surface.
- Keep SELPHY at least 1 m (3 ft.) from devices emitting electromagnetic waves or strong magnetic fields.
- Make sure there is at least 10 cm (4 in.) of free space around SELPHY.
- Since paper will pass in and out of SELPHY during printing, make sure the space behind the printer is greater than the length of the paper.

Do not use SELPHY near a device that creates a magnetic field such as a motor, or in a dusty place. This may cause the printer to malfunction.

Do not place near a television or radio. This may cause the printer to malfunction.



۲

\* Security cables, such as a Kensington lock, can be attached to this slot.

Controls

**(** 



(•)

lco Tł	ns Used in nis Guide	Name	Function
1	—	Screen (LCD Monitor)	Displays images, settings screens, or error messages (p. 36).
2	ወ	ON Button	Turns SELPHY on or off (p. 11).
3		MENU Button	Displays the menu screen (p. 11).
4	_	EDIT Button	Displays the edit menu and rotates the cropping frame.
5	ОК	OK Button	Sets the selected item.
6		Up/+ COPIES Button	Creative sumber of content cleate items to act
7	▼	Down/- COPIES Button	specifies number of copies, selects items to set.
8	•	Left Button	Quitabas imagas abanas sattings
9	►	Right Button	Switches images, changes settings.
10	€	Enlarge Button	Switches the display, enlarges the cropping frame.
1	Q	Reduce Button	Switches the display, reduces the cropping frame.
(12)	£	BACK Button	Restores the previous screen (p. 21), cancels printing (p. 14).
13	£	PRINT Button	Starts printing (p. 14).



#### Switching the screen display

You can display the full image screen or divide the display into 4 panes by pressing the  $\mathfrak{A} \mathfrak{Q}$  buttons. If you are displaying the full image screen, the frame to indicate the print range is also displayed.

## Getting Started

Preparations for printing images. A Postcard size Color Ink Cassette/Paper Set (sold separately) (p. 2) will be used as an example; however, preparation is the same for other sizes.

Take care not to get any dust on the paper since it may cause lines on the printed photos or a malfunction (p. 5).

#### Preparing the Ink Cassette



#### Check the ink cassette and ink sheet.

- Hold the ink cassette without touching the ink sheet and check if the size of the paper you are going to print matches the paper size shown on the ink cassette (Postcard(4x6in)Size, Card Size, etc.).
- Check that the ink sheet is taut with no slack. If the ink sheet is slack, turn the sprocket as shown in the illustration to tighten it, otherwise the ink sheet may be torn when it is inserted into SELPHY.
- Take care not to touch the ink sheet, not to handle the ink cassette with wet hands, and not to get any dust or dirt in the ink sheet. Dirt and water drops may cause lines on photos, poor print quality, a tear in the ink sheet, or cause the printer to malfunction (p. 5).
  - When tightening, turn the sprocket gently without force. Forcing it may cause a tear in the ink sheet or the ink sheet will run out before completing a photo print, resulting in leftover paper.



#### Check the paper size.

 Check that the prepared ink cassette and the size shown on the paper cassette (POSTCARD (4x6in), CARD SIZE, etc.) match.

#### Open the lid.

 There are two layers of lids. Open the outer lid ① first, then open the inner lid ②.

#### Set the paper.

- Set the paper into the paper cassette that you prepared.
- You can place up to 18 sheets in the paper cassette. Inserting 19 or more sheets may damage the printer or cause malfunction.
- Hold the paper as shown in the illustration and load with the glossy side up. (Do not touch the print side (glossy side) of the paper with your fingers. This may prevent you from making clean prints.)
- If a protective sheet is included with the paper, remove it and set only the paper into the cassette.
- When making Postcard size prints that have an area for pasting a stamp, insert the cards so that the stamp area is faced as shown in the illustration.

#### Close the lid.

• Close the inner lid until it clicks into place. Leave the outer lid open during printing.

Printing with L Size



 You can print in L size using PCPL-CP400 (sold separately). You can also print in Postcard size by removing the adapter as shown in the illustration.

- Use only dedicated paper included in the genuine Canon brand Color Ink Cassette/Paper Sets for use in SELPHY CP series printers. Regular printing paper, regular postcards, or dedicated paper for SELPHY ES series printers cannot be used.
  - Never do the following, as it may result in failure or cause the printer to malfunction:
    - reverse the paper (the glossy side is the print side)
    - bend or separate the paper at the perforations before printing
    - use label sheets that have begun to peel or label sheets with portions peeled
    - write on a sheet before printing
    - reuse paper for printing on the blank part (p. 5) - reuse a spent ink cassette
  - Do not touch the springs on the paper cassette. If the springs are bent or deformed, paper will not feed correctly into SELPHY.
  - One spring is attached at the center of the top surface on card sized paper cassettes.
  - Take case not to touch or rub the print (the glossy) side of the paper, not to handle the paper with wet hands, and not to get any dust or dirt on the paper. Dirt and water drops may cause lines on photos, poor print quality, or cause the printer to malfunction (p. 5).



#### Attaching the Dust Protection Cover

By attaching the dust protection cover DPC-CP100, you can prevent dust or dirt from accumulating on the paper. The dust protection cover may not be included in some regions. Purchase separately if required.



 Insert the dust protection cover as shown in the illustration.

 In a place with a lot of dust or dirt, or outdoors, the dust protection cover may not be able to prevent dust or dirt from accumulating on the paper, so take care to select a clean environment when using SELPHY.

Store the dust protection cover in a bag to prevent dust from collecting when not using.



### Open the covers.

4

• Open the covers for the ink cassette and paper cassette compartments.

#### Insert the ink cassette.

- Insert the ink cassette into the printer in the direction indicated by the arrow on the cassette until it clicks and locks into place.
- Close the ink cassette compartment cover.

#### Insert the paper cassette.

• Make sure that the outer lid is open (p. 8) and insert the paper cassette all the way into the compartment.

### **Connecting the Power**



#### Plug the adapter cord into SELPHY.

Fully insert the adapter plug into SELPHY.



2

3

**(** 

#### Connect the power cord.

(�)

 Connect the power cord to the compact power adapter, then plug the other end into a power outlet.

## **Setting the Display Language**

You can change the language displayed in the LCD monitor menus and messages. The default setting is English.

۲



 $\odot$ 

### **Compatible Memory Cards and Memory Card Slots**



	Card Slots	Memory Cards That Can be Used Without an Adapter	Memory Cards That Require an Adapter (commercially available)
1	SD/MMC+	<ul> <li>SD Memory Card</li> <li>SDHC Memory Card</li> <li>SDXC Memory Card</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>MMCplus Card</li> <li>HC MMCplus Card</li> </ul>	<ul> <li>miniSD Memory Card</li> <li>miniSDHC Memory Card</li> <li>microSDH Memory Card</li> <li>microSDHC Memory Card</li> <li>microSDXC Memory Card</li> <li>RS-MMC Card *1</li> <li>MMCmobile Card</li> <li>MMCmicro Card</li> </ul>
2	CF/microdrive	<ul> <li>CF Card C</li> <li>Microdrive</li> </ul>	<ul> <li>xD-Picture Card *2</li> </ul>

\*1 "RS-MMC" is an abbreviation of "Reduced-Size Multi Media Card".

\*2 Operations were confirmed with the adapter DPC-CF manufactured by Fujifilm Corporation.

- For memory cards that require an adapter, be sure to first insert the memory card into the adapter before inserting into the appropriate card slot.
   If you insert the memory card into a card slot without using an adapter, you may not be able to remove the memory card from the printer.
  - Use a memory card formatted in the device used for taking the images. A memory card formatted on a computer may not be recognized.

Refer to the user guide included with your memory card and adapter for handling instructions.

#### About USB Flash Memory

You can print images on a commercially available USB flash memory by connecting it to SELPHY (p. 15).

## **Images That Can Be Printed**

JPEG images conforming to the Exif standard can be printed with SELPHY.

Irregularly sized images, or images that have been edited on a computer may not display or print properly.

## **Selecting and Printing Images**

You can select an image and specify the number of copies for printing. In this section, an SD memory card will be used as an example, but you can print from other memory cards using the same steps.







#### Turn on SELPHY.

- Press and hold the button until the screen shown at left displays.

#### Raise the screen (LCD monitor).

 Do not raise the LCD monitor more than 45° as this may result in damage or malfunction.

#### Insert a single memory card into the slot.

- Insert the card faced as shown in the illustration until it clicks.
- To remove the card, push it in until it clicks and release your finger slowly.
- If you are using a CF/microdrive card, insert it fully into the appropriate slot.
- The screen in Step 4 below (image display screen) (p. 7) will display.

#### Select an image.

- Press the ◀▶ buttons to select an image to print.
- Every 5th image will be displayed if you press and hold the <> buttons.

#### Select the number of copies.

- Press the ▲▼ buttons to select the number of copies.
- If you press and hold one of the ▲▼ buttons, the number increases or decreases by 5 copies.
- To print another image at the same time, repeat Steps 4 and 5.



4





Number of copies for the displayed image

Number of copies

©,

S.













8

 $(\mathbf{I})$ 

#### Print.

- Press the 
   <u>h</u> button to start printing.
- During printing, the paper will pass in and out from the back of SELPHY several times. Do not touch the paper until printing has finished and the printed sheets collect on the print output tray (on the outer lid of the paper cassette).
- Do not let 19 or more printed sheets collect on the print output tray.
- During printing, always press the button to cancel printing.

#### Insert the paper.

- If the paper out message is displayed on the screen, pull the paper cassette out from SELPHY without turning off the power.
- Refill the paper cassette with new paper (p. 8), and reinsert the cassette into SELPHY (p. 10).

#### Change the ink cassette.

- If the ink out message is displayed on the screen, open the ink cover without turning off the power.
- The ink cassette will come out if you move the lock in the direction shown in the illustration. Insert a new ink cassette (pp. 7, 10).
- Never pull out the paper cassette, open the ink cassette compartment cover, or remove the memory card while you can hear the printer's operation sounds immediately after turning on the printer, or during printing. This may cause the printer to malfunction.
  - Press the to button to cancel printing. You cannot cancel printing by pressing the ON button and the printer could be damaged if you unplug it to disconnect power.

 It may take some time before images are displayed on the screen in Step 4 if the memory card contains a large number of images.

- If the [Start DPOF printing] screen displays, refer to "Printing Images Using Digital Camera Specified Settings (DPOF Print)" (p. 33).
- You can print up to 99 images at once and specify up to 99 copies per image in Steps 4 and 5. However, you cannot specify more than 999 images (p. 35).

#### Avoiding Incomplete Photos

Note the following to avoid wasted remaining paper due to the ink sheet running out before completing a photo print.

- Do not turn the sprocket too much when tightening the ink sheet (p. 7).
- Always press the button when you want to cancel printing and never turn off the power before pressing the button (Step 6).
- If the paper out message is displayed on the screen, refill the paper without turning off the power (Step 7) or press the 
   button to cancel printing (Step 6).

Depending on print conditions, you may not be able to avoid incomplete photo prints due to the ink sheet running out in some cases even if you follow the above instructions.



#### Printing From USB Flash Memory

Just like images on memory cards, images on commercially available USB flash memory can also be printed.

۲



#### Insert a USB flash memory.

- Insert a USB flash memory as shown.
- All further steps are the same as those used for printing images from memory cards (pp. 13 – 14).
- Depending on the brand of USB flash memory used, it may be difficult to insert or remove, and it may not
  operate properly.
- Refer to the user guide included with your USB flash memory for operating instructions.

#### Printing 1 Copy of the Selected Image

You can print 1 copy of the selected image with simple operation.



#### Selecting and Printing an Image.

- Select the image as described in Steps 1 to 4 on p. 13.
- Press the button to print 1 copy of the selected image.

If you have specified the image and the number of copies in Steps 4 to 5 on p. 13, SELPHY will print as specified even if you carry out the above operations. Therefore, make sure that the number of copies is "0" in Step 4 on p. 13 before trying this operation.

( )

( )



۲

 If there are more than 1000 images on the card, only 999 copies will be printed in order of the most recent by shooting date.

 You can specify up to 99 copies in Step 3. However, you cannot specify a value if the number of images in the card multiplied by the value exceeds 999.

( )

(For example, if the card contains 100 images, you can specify up to 9 copies.)

Ø

## **Storing the Printed Photos**

- When both edges of a print have perforations, you can remove the edges by bending them.
- Use an oil-based pen to write on prints.
- To prevent discoloration, do not store prints in places subject to temperatures of over 40 °C (104 °F), humid or dusty places, or in direct sunlight.
- Avoid the following actions as they may result in color change, color fading or color bleeding: Sticking any type of adhesive tape on a print surface, allowing print surfaces to come into contact with vinyl or plastic, applying alcohol or other volatile solvents to a print surface, or leaving the print surface tightly pressed against other surfaces or objects for prolonged periods.
- If you wish to mount prints in an album, select an album with photo covers made of nylon, polypropylene
  or cellophane.

 Color may change over time or depending on storage conditions. Canon assumes no liability for color changes.

## **Cleaning Up After Printing**

- ① Turn off SELPHY (p. 11), then remove the memory card or USB flash memory.
- 2 Lower the screen (LCD monitor) flat for storage.
- Unplug the power cord from the power outlet and disconnect the adapter plug from SELPHY.
   If the compact power adapter is hot, wait until it has cooled down before you store it.
- ④ Remove the paper cassette and close the paper cassette compartment cover. Keep the remaining paper inside the cassette and store the cassette in a dark, cool, and dry place free from dust.
  - Keep the ink cassette inside SELPHY.

 $(\Gamma)$ 

Store SELPHY horizontally, in a dark place free from dust. Dust and dirt may cause white lines on
photos or cause the printer to malfunction.

 When you have more than one ink cassette, keep one inside SELPHY, and keep the other inside the original packaging or a bag to protect it from dust, and store it in a dark place.

 When storing new paper and ink cassettes, leave them in unopened packages, and keep them in a dark place.

## **Maintaining the Printer**

To prevent dust and dirt from causing lines on photos and to ensure the print quality, clean SELPHY regularly using the supplied cleaner unit (p. 2) before printing and when changing the ink cassette. Note that the cleaner unit may not be included in some regions.



#### Cleaning SELPHY.

- Remove the ink cassette if it is inserted.
- Insert the cleaner unit with the arrow side up as shown fully and then pull out. Repeat this several times.
- Store the cleaner unit in a bag to prevent dust after cleaning.

Do not touch the white part of the cleaner unit as it will not clean as effectively.

- Do not use any cleaning kits other than the supplied cleaner unit. Doing so may cause the printer to malfunction.
- If lines still appear on photos after cleaning, contact a Canon Customer Support Help Desk.



## **Cropping and Printing Images**

You can crop and print part of an image.





#### Display the cropping screen.

- Select an image as described in Step 4 on p. 13, press the EDIT button, and then press the OK button.
- A cropping frame to indicate the range will be displayed.

#### Determine the range.

- The cropping frame switches between portrait and landscape each time you press the EDIT button.
- You can move the cropping frame by pressing the ▲▼◀► buttons.
- You can enlarge the cropping frame by pressing the button and shrink it by pressing the button.

#### Make the setting.

- Press the **OK** button to set the cropping range and return to the image display screen.
- 4 is displayed at the bottom left of the screen.
- The cropping range setting is not cleared by setting the number of copies to 0.
- To crop another image and print at the same time, repeat Steps 1 to 3.

#### Print the images.

- Print as described in Step 6 on p. 14.
- If you want to change the cropping range after setting it, press the EDIT button in the image display screen, press the ▲▼ buttons to select [Adjust Cropping], and press the OK button to repeat Steps 2 to 3.
- If you want to cancel the cropping range after setting it, press the EDIT button in the image display screen, press the ▲▼ buttons to select [Reset Cropping], press the OK button to display the reset cropping screen, and then press the OK button again.
- The cropping ranges are all cleared if you turn SELPHY off or remove the memory card before printing them.
- You can set up to 99 images with cropping ranges.
- You cannot crop images in [DPOF Print] and [Print All Images].
- You cannot crop images when you have selected [IIII Index] or [IIII Shuffle] in [Page Layout] (p. 23).
- You cannot change the vertical and horizontal ratio of the cropping frame on the screen.
- You can change the number of copies by pressing the AV buttons in the image display screen in Step 3.
- The cropping range is cleared when printing is finished.



## **Printing ID Photos**



 $( \bullet )$ 

3



You can print your image as an ID photo. You can select the size from [Multi-size], [Standard]\*, and [Custom].

Also, you can select 2 types of images to be printed on one sheet.

\* The Standard size conforms to the ICAO international standards.

#### Set to print ID photos.

- Press the E button.
- Press the ▲▼ buttons to select [ID Photo], and then press the OK button.

#### Specify the ID photo size.

- Press the ◀▶ buttons to select the size, and then press the **OK** button.
- If you have selected [Custom], press the ▲▼ buttons to select [Long Side], press the ◀► buttons to specify the length, then specify the length for [Short Side], and then press OK again. The values which can be specified in [Short Side] change automatically according to the value you have specified in [Long Side].
- If you have selected [Multi-size], the size of the image to be printed is displayed.

#### Select and print the images.

- Select the image by pressing the ◀► buttons, and press the ▲ button. ✓ is displayed at the bottom right of the screen (up to 2 images).
- Press the EDIT button to set the cropping range (p. 18).
- Print as described in Step 6 on p. 14.
- The ID photo may not be accepted officially, depending on the institution the ID photo is required for. Please contact the appropriate institution for regulation details.
- You cannot use card size paper.
- [Borders] settings will be ignored.
- Settings are cleared when printing is finished.
- The date and file number will not be printed.
- If you have selected 2 types of images, these 2 types are printed in equal numbers for the number of columns in the layout.
- If you have selected 2 types of images and the number of columns is an odd number, nothing will be printed in the center column.

(•)







#### Crop the image for the passport.



- If you display the cropping range (p. 18) while the [Standard] size is selected for [ID Photo], 2 lines are displayed.
- Adjust so that one line is at the top of the head and the other line is under the chin to print a passport photo conforming to the passport standards.

۲

Please contact the appropriate institution for regulation details other than regarding position and size of the face.

## **Printing a Variety of Images**

You can use various printing features, such as imprinting the shooting date or adjusting the color of an image. You do not need to make settings for each image because once the settings are made, they are applied for all images.

( )

۲

#### **Making Settings**

 $( \bullet )$ 



#### Display the settings screen.

- Press the 🖃 button.
- Press the ▲▼ buttons to select [Change Settings], and then press the **OK** button.

#### Select the item and change the settings.

- Press the ▲▼ buttons to select an item.
- Press the <> buttons to change the settings, then press the 🗢 button to complete the setting.
- Pressing the 🗢 button again will restore the image display screen.
- Refer to pp. 22 25 for information about each setting.

 Select an image for printing (p. 13) and the number of copies (p. 13), then press the  $\mathbf{D}_{\mathbf{I}}$  button to print.

(۵

#### Printing With the Date (Date)





- You can print the shooting date recorded by the digital camera.
- Off (Default setting) / On

02/02/2012

- Turning off SELPHY will return the setting to [ 🛠 Off].
  - Since the date printed will be the date the image was recorded by the digital camera, it cannot be changed on SELPHY.
  - You can change the style of the printed date in [Date Format] (p. 25).
  - The date will not print if [ IIII Index], or [ IIII Shuffle] is selected in [Page Layout] (p. 23).
  - Specify [ S Off] for images that already have the date imprinted by the camera to prevent two dates being
    printed in the image.

#### Correcting Red Eyes and Printing (Correct Red-Eye)

- Correct images with red-eye.
- Off (Default setting) / On

 Portions other than the eyes may be mistakenly corrected. Set [Correct Red-Eye] to [ I On] only when printing images with red-eye.

- Red-eye may not be automatically detected or optimally corrected when faces appear extremely small, large, dark or bright in relation to the overall image, with faces turned to the side or diagonally, or faces with a portion hidden.
- You cannot correct red-eye when you have selected [ 2-up], [ 4-up], [ 8-up], or [ 10 lndex] in [Page Layout] (p. 23).
- Red-eye correction is not applied when you have selected [ Sepia] or [ B/W] in [My Colors] (p. 24).
- The level of correction may change depending on the cropping range setting, page layout, and paper size.

#### Printing With or Without a Border (Borders)





- You can set images to print with or without a border.
- Borderless (Default setting) / Bordered
- Turning off SELPHY will return the setting to [ Borderless].
- Images are printed without borders if you select [ IIII Index], or [ IIII Shuffle] in [Page Layout] (p. 23).
- If you select [IIII 8-up] in [Page Layout] (p. 23) when printing on card sized paper (p. 2), images will be printed without borders, even if [III] Bordered] is selected.

22

Ø

#### ۲

#### Selecting a Layout and Printing (Page Layout)



 You can set the number of images that you want to print on one sheet. The number of images that you specified (p. 13) will be printed in the selected layout.

Default setting)	Prints one image using a full sheet	∰ 8-up*	Prints eight images on one sheet
2-up	Prints two images on one sheet	Index	Prints as an index
∰ 4-up	Prints four images on one sheet	🔝 Shuffle	Automatically arranges images in a variety of sizes for printing on a single sheet

\* Set the layout to [## 8-up] when using Color Ink Cassette/Label Set KC-18IL (8-label sheet) (p. 2).

If SELPHY is turned off, the setting will return to [ 1-up].

- The image position cannot be specified.
- Depending on the selected layout, the settings made in [Date] (p. 22), [Image Optimize] (p. 24), [Correct Red-Eye] (p. 22), [Borders] (p. 22), [Smooth Skin] (p. 24), or [Brightness] (p. 25) may not be applied.
- If you select [Print All Images] (p. 16) in [IIII Index], you can print all images on a memory card as an index print.

#### Arranging Images of Different Sizes (Shuffle)





- Shuffle automatically arranges images in a variety of sizes for printing.
- A group of up to 8 images, or a group of up to 20 images can be printed on a single sheet.
- Prints can be made on L size or Postcard size paper (p. 2).
- In "Making Settings" (p. 21), press the ▲▼ buttons to select [Page Layout] in the screen in Step 2. Press the ◀▶ buttons to select [I Shuffle], then press the OK button.
- When the screen shown on the left appears, press the ▲▼ buttons to select an option.
- Press the buttons to change the settings, then press the button to complete the setting.
- Pressing the 
   button twice will restore the image display screen.

You cannot specify the position of the images.It may take some time before printing starts.

#### Making Skin Look Smooth in Prints (Smooth Skin)

- Makes skin look smooth and beautiful in prints.
- R Off (Default setting) / R On

- This setting is reset to [ R Off] when printing finishes, SELPHY is turned off, or the memory card is removed.
- Correction may be applied to areas other than skin, producing unexpected results.
- When [Page Layout] (p. 23) is set to [ . Index], [Smooth Skin] will not be applied.

#### Changing the Color Tone and Printing (My Colors)

You can adjust the colors in your images, or make your images sepia-toned or black and white.

♦ Off (Default setting)	_	PositiveFilm	Intense, natural colors like those obtained with positive film
🛠 Vivid	Emphasizes the contrast and color saturation for a vivid impression	😪 Sepia	Changes the image to sepia tone
🐝 Neutral	Tones down the contrast and color saturation for neutral hues	S B/W	Black and white

Turning off SELPHY will return the setting to [ 🛠 Off].

• Depending on the settings made in My colors, [Correct Red-Eye] (p. 22) settings may not be applied.

#### Getting the Best Results With Auto Correction (Image Optimize)



 SELPHY will automatically correct the image to achieve optimum image quality.

Off / M On (Default setting)

Some images may not be adjusted correctly.

Turning off SELPHY will return the setting to [ MOn].

When [Page Layout] (p. 23) is set to [IIII Index], [Image Optimize] will not be applied.

(•)

• The level of correction will change depending on the page layout and paper size.

#### Adjusting the Brightness (Brightness)





- You can adjust the brightness of an image within a range of ±3.
- The larger the + value, the brighter the image gets. The larger the - value, the darker the image gets.

Turning off SELPHY will return the setting to [±0].

[Brightness] will not be applied if [ IIII Index] is selected in [Page Layout] (p. 23).

#### Changing the Date Style (Date Format)





- You can change the order of the printed date (p. 22).
- mm/dd/yyyy (Default Setting), dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd

• The setting will be retained even if SELPHY is turned off or the memory card is removed from the slot.

#### Saving Energy (Auto Power Down)

SELPHY turns itself off automatically if it is not operated for approximately 5 minutes.

On (Default setting) / Off



 $( \bullet )$ 

SELPHY is not turned off automatically when it is connected to a camera or a computer, or an error message is displayed on the screen.

( )



(•)

## **Printing From Your Computer**

If you connect your computer to SELPHY and use the supplied software, you can view all images at once and take advantage of various printing functions that cannot be done with just SELPHY alone.



#### Select favorite images from an index and print

 You can select images you wish to print from an index, and print them all at once. You can also add text to your images and print.



## Print with decorations

 You can add frames or stamps to your images and print. You can also add text to your images and print.



#### Print calendars

 You can add calendars to your prints. You can also add text to your images and print.



#### Arrangement printing

You can arrange multiple images on the same sheet.



#### ID photo printing

You can print in the size required for ID photos.

 The ID photo may not be accepted officially, depending on the institution the ID photo is required for. Please contact the appropriate institution for regulation details.

26

 $(\mathbf{I})$ 

### **System Requirements**

 $\bigcirc$ 

	Windows	Macintosh
OS	Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3	Mac OS X v10.6 – v10.7
Configuration	The above OSs should be pre-installed on computers with built-in USB ports.	
CPU	Pentium 1.3 GHz or higher	Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo or higher Mac OS X v10.6: Intel Processor
RAM	Windows 7 (64-bit): 2 GB or more Windows 7 (32-bit), Vista: 1 GB or more Windows XP: 512 MB or more	1 GB or more
Interface	USB	
Free Hard Disk Space	120 MB or more*	140 MB or more
Display	1,024 x 768 pixels or more	1,024 x 768 pixels or more

۲

\* For Windows, Microsoft .NET Framework 2.0 (max. 280 MB) or higher must be installed. Installation may take some time depending on your computer's capabilities.

۲

## **Installing and Starting the Software**

Windows 7 and Mac OS X 10.7 are used for these explanations.

#### **Items to Prepare**

Canon

- Computer
- Supplied CD-ROM (SELPHY CP810 Solution Disk) (p. 2)

COMPACT PHOTO PRINTER

Exit

Solution Disk

A commercially available USB cable shorter than 2.5 m (8.2 ft.) (SELPHY terminal requires a Mini-B connector)





Install the software.

- Place the CD-ROM in the computer's CD-ROM drive and click [Easy Installation] when the screen on the left appears.
- Follow the on-screen instructions to proceed.
- If the User Account Control window appears, follow the on-screen instructions to proceed.
- Proceed with the installation to display the screen on the left.



Gancel

#### Macintosh

- Insert the CD-ROM in the computer's CD-ROM drive. Click [Finder] in the Dock (the bar at the bottom of the desktop) and double click [ > ] in the CD-ROM.
- If (1) is displayed on the desktop, you can also doubleclick (1) to display files in the CD-ROM.
- When the screen on the left appears, click [Install] and follow the on-screen instructions to proceed.
- When the installation finishes, click [Finish] to restart the computer and complete the installation.

#### Prepare SELPHY.

- Turn off SELPHY and remove the memory card or USB flash memory.
- Insert an ink cassette and a paper cassette that contains paper you want to use into SELPHY (pp. 7 – 10).







Commercially available USB cable







#### Connect SELPHY to the computer.

- Use the USB cable to connect SELPHY to the computer.
- Refer to the user guides included with the cable and computer for handling instructions.

#### Turn on SELPHY.

Press the button to turn on SELPHY.

#### Windows

• When the installation finishes, click [Restart] to restart the computer and complete the installation.

## Confirm that the software has been started properly.

- The software will start and the screen on the left will appear when communication between SELPHY and the computer is established.
- Perform Steps 2 to 4 to automatically start the software the next time.

#### Windows

If the screen in Step 5 does not appear, open it from the [Start] menu ▶ [All Programs] ▶ [Canon Utilities] ▶ [SELPHY Photo Print] ▶ [SELPHY Photo Print].

#### Macintosh

 If the screen in Step 5 does not appear, follow the procedure below to register your printer. Select [ ▲] from the menu, and click [System Preferences] ▶ [Print & Fax] to open the Print & Fax screen. Click [+] to select [CP810] from the pop-up window, then click [Add]. After you have finished registering your printer, click the [SELPHY Photo Print] icon from the Dock (the bar at the bottom of the desktop) to display the screen for Step 5.

SELPHY may not operate correctly if it is connected to a computer via a USB hub.
 SELPHY may not function properly if other USB devices (with the exception of a USB mouse or USB keyboard) are used at the same time. Disconnect any other USB devices from your computer and then reconnect SELPHY.

- Do not put your computer into standby mode (or sleep mode) while SELPHY is connected to the computer's USB port. If you accidentally do so, awaken the computer from standby mode without disconnecting the USB cable.
- For details on handling the computer, refer to the user guide included with your computer.

### **Printing Images with the Software**

You can print images saved on the computer using the installed software (SELPHY Photo Print). The [Simple print] feature will be explained in this section. Using this feature, you can view all your images at once and select which ones you want to print.



## 2

	Fit	Ola .
	December prot	Calendar prive
	253331	000
Simple print	Layout Print	D Pelo Pire

#### Display the print menu.

- Click [Print menu].
- If printing preparations are not complete (paper cassette and ink cassette inserted), you cannot click [Print menu]. Follow the on-screen instructions to perform the necessary operations.

#### Select a print method.

- Click [Simple print].
- You can make prints with frames, stamps, and speech bubbles by clicking [Decoration print].
- You can make prints with calendars added by clicking [Calendar print].
- You can print multiple images on the same sheet by clicking [Layout Print].
- You can print in the size required for ID photos by clicking [ID Photo Print].

#### Select one or more images.

- Images will display in an index within the [Pictures] folder.
  - Click an image to select for printing.
  - The background color changes and the image is set for printing.
  - Use the same procedure to click all images you want to print.
  - If you click an image again, the background color switches back to the original color and the settings are canceled.
  - Once images are selected, click [Next].



You can display images saved in another folder by pressing this button and selecting a folder from the screen that appears.





You can select the criteria for images to display.







Press the - or + button to set the number of copies.



#### Select the number of prints.

- Select the number of copies for each image.
- For Windows, click [Print] to start printing.
- For Macintosh, click [Print menu], then click [Print] in the screen that appears.



#### Windows

 When all printing is finished, click at the top right corner of the screen.

#### Macintosh

- When all printing is finished, click at the top left corner of the screen.
- The layout image shown in the right side of the screen that is displayed when you click [ID Photo Print] in Step 2 on p. 30 differs from the actual layout. You can check the actual layout by clicking [Preview] in the [4.Print] screen.
- If you select an index layout in the screen that is displayed when you click [Layout Print] in Step 2 on p. 30, then you cannot adjust the image, such as changing the size or orientation of the image in the [4.Print] screen.

( )

## **Printing From Your Digital Camera**

You can select and print images from a digital camera that supports the PictBridge standard. A Canon brand compact digital camera will be used as an example to explain the print method. If operations are different for the digital camera you use, refer to the user guide included with your digital camera.



Make sure that a memory card is not inserted in SELPHY, and it is not connected to a computer.

Connect SELPHY to the digital camera using the interface cable (USB cable) included with the digital camera.

# First turn on SELPHY, then turn on the digital camera and play back the images on the digital camera.

Depending on the digital camera you use, may appear on the digital camera's screen.

## Perform the necessary operations on your digital camera to select an image for printing.

- Use the digital camera to start printing.
- Printing starts.
- After printing has completed, turn off SELPHY and the digital camera, then unplug the cable.

You cannot stop printing with the 🗢 button. Use the digital camera to stop printing.

PictBridge is an industry standard established by the Camera & Imaging Products Association (CIPA). It allows you to print images taken with any digital camera or video camera, regardless of the manufacturer or model, by connecting to a printer without using a computer.

## Printing Images Using Digital Camera Specified Settings (DPOF Print)

You can make print settings and select images to print on your digital camera and then print the images all at once. For details, refer to the user guide included with your digital camera.



 The date and file number are the DPOF settings made with the digital camera (these settings cannot be changed with SELPHY).

If, on a Canon brand digital camera, the [Print Type] is set to [Standard], the settings made in "Printing a Variety
of Images" (pp. 21 – 25) will be applied.

The screen in Step 3 can also be displayed when you press the begin button and select [DPOF Print], then press the OK button. [DPOF Print] only displays when a memory card is inserted that contains DPOF information set with the digital camera.

(•)

## Printing When a Power Outlet is not Available

You can use the battery pack NB-CP2L (sold separately) and charger adapter CG-CP200 (sold separately) to print images where there is no power outlet. You can print approximately 36 sheets\* of postcard size paper with a fully charged battery.

\* The number of sheets is determined under Canon testing standards and may change depending on the printing conditions.

#### Installing the Battery



#### Remove the battery terminal cover.

#### Attach the battery to the charger adapter.

 First insert in the direction indicated by ①, and then in the direction indicated by ② until it clicks and locks into place.

#### Connect the charger adapter to SELPHY.

#### Charging the Battery



## Connect the power cord to the charger adapter with the attached battery.

- ▶ The battery charge starts and the orange lamp will be lit.
- The battery charge will complete after approximately 4 hours and the green lamp will be lit.
- The charge will continue even if you turn SELPHY on while the charger adapter is connected to it. However, the charge stops while printing.

• For cautions concerning the battery, refer to the user guide included with the battery.

 Keep SELPHY on a stable surface such as a desk while it is connected to the charger adapter and take care not to unplug the charger adapter cable.

## Troubleshooting

If you think there is a problem with SELPHY, first, check the following. If the items below do not solve your problem, contact a Canon Customer Support Help Desk as listed on the included customer support list.

#### **Power**

- Power will not turn on
  - Make sure the plug is correctly connected (p. 10).
  - Hold the **b** button pressed until the start-up image appears on the screen (p. 11).
  - If you are using the battery pack NB-CP2L (sold separately) and charger adapter CG-CP200 (sold separately), check if the battery is charged, attached correctly, and the cable is connected properly.

#### Printing Problems

#### • Cannot print

- Make sure SELPHY is turned on (p. 11).
- Make sure that the ink and paper cassettes are correctly inserted (p. 10).
- Make sure there is no slack in the ink sheet (p. 7).
- Make sure that you are using dedicated paper (p. 9).
- When the ink is spent, replace the ink cassette with a new one. When the paper is spent, refill the paper cassette with new paper (p. 14).
- Make sure you are using the correct combination of paper, paper cassette and ink cassette (p. 7).
- Connect SELPHY to only one device at a time. If SELPHY is connected simultaneously to a digital camera, computer and has a memory card inserted, you may not be able to print properly.
- Depending on the room temperature, SELPHY may overheat and temporarily stop operating. This is not a malfunction. Wait until the temperature drops and printing resumes.

#### Cannot display/print images from memory card or USB flash memory

- Make sure the memory card is inserted all the way into the correct slot with the label facing upward (pp. 12, 13).
- Make sure the USB flash memory is inserted all the way in the correct slot faced correctly (p. 15).
- Make sure you are using a supported image type (p. 12).
- Make sure that any memory card requiring an adapter is inserted into the adapter before being inserted into the slot (p. 12).

#### Cannot print from a digital camera

- Make sure your digital camera supports PictBridge (p. 32).
- · Make sure SELPHY and the digital camera are connected correctly (p. 32).
- Make sure the rechargeable battery/disposable batteries in your digital camera are not depleted. If there
  is insufficient charge, replace the battery with a fully charged one, or new batteries.

#### Cannot print from a computer

- Make sure you installed the software according to the correct procedure (p. 28).
- Make sure SELPHY is connected directly to a port on the computer with the USB cable (p. 29).
- Problems Exclusive to Windows: Make sure the printer is not set to offline.
   If it is, right-click the printer icon and cancel the offline setting.
- Problems Exclusive to Macintosh: Make sure SELPHY is registered on the Printer List (p. 29).

- Cannot print the date
  - Cannot print from memory cards or USB flash memory
  - Make sure the date imprint option is set (p. 33).
     If you are using DPOF printing, the date imprint settings are configured on the digital camera used for the DPOF settings.
  - Cannot print from digital cameras
  - Make sure the date setting in your digital camera is set to [On]. However, if the setting is [Default], the
    date imprint settings on SELPHY will be used.
- Cannot make clean prints
  - · Make sure the ink sheet and paper are not dusty.
  - Make sure there is no dust on the inside surfaces of SELPHY (p. 39).
  - Make sure no condensation has formed on the inside surfaces of SELPHY (p. 39).
  - Make sure SELPHY is not placed near a device emitting electromagnetic waves or a strong magnetic field (p. 5).
- Colors on the computer display and the print are different
  - Color generation methods are different with computer screens and printers. Moreover, variance may be attributable to the environment in which the screen is viewed (color and strength of the light), or to the screen's color adjustment settings.
- After using the computer to cancel a print in progress, an image that had already been printed was
  printed again when printing resumed
  - When you restart printing on a Macintosh computer after canceling, an already printed image may print again when printing resumes.

#### 🛡 Paper Problems

- Paper will not fit into cassette
  - Make sure the paper size matches the size of the paper cassette (p. 2).
- Paper is not feeding properly/frequent paper jams
  - Make sure the paper and paper cassette are correctly inserted (pp. 8, 10).
  - Make sure there are less than 19 sheets in the cassette.
  - · Make sure 19 or more sheets have not collected on the outer lid of the paper cassette.
  - Make sure that you are using dedicated paper (p. 9).
- Cannot print the specified number of prints/paper left over
  - Paper may be left over if the ink runs out first (p. 14).
- Paper is jammed
  - If the paper is sticking out from the front or back (paper ejection slot) (p. 6) of SELPHY, gently tug on the paper to remove it. However, if a gentle tug is not sufficient to remove the paper, do not attempt to forcibly pull it out. Turn the printer off and on repeatedly until the paper is ejected. If you have accidentally turned off the power while printing, turn it on again and wait for the paper to be ejected. Consult your retailer or a Canon Customer Support Help Desk in the event of a paper jam. Do not remove jammed paper by force. The printer could be damaged.

#### Error Messages

If a problem occurs with SELPHY, a message appears on the screen. If a possible solution displays with the error message, follow the on-screen instructions. If no solution displays, refer to "Troubleshooting" (p. 35). If these items do not solve your problem, contact a Canon Customer Support Help Desk as listed on the customer support list.

Ø

 If a problem occurs while SELPHY is connected to a digital camera, an error message may appear for you to check on the screen of the digital camera.
**Specifications** 

### SELPHY CP810

Printing Method	Dye-sublimation thermal transfer (with over	ercoating)
Resolution/Color Representation Gradation	300 x 300 dpi 256 shades per color (Resolution based on the "area intensity m color representation)*1 Dedicated color ink cassette (X/M/C/overc	nethod" is equivalent to a 4800 x 4800 dpi
Paper	Postoard Sizo   Sizo Card Sizo (including	a full page label sheets. 8 label sheets)
	Postcaru Size, L Size, Caru Size (includini)	Bondered
Print Size Postcard Size L Size Card Size (Each label on an 8-label sheet)	100.0 x 148.0 mm (3.94 x 5.83 in.)           89.0 x 119.0 mm (3.50 x 4.69 in.)           54.0 x 86.0 mm (2.13 x 3.39 in.)           22.0 x 17.3 mm (0.87 x 0.68 in.)	91.3 x 121.7 mm (3.59 x 4.79 in.) 79.1 x 105.1 mm (3.11 x 4.14 in.) 49.9 x 66.6 mm (1.96 x 2.62 in.)
Printing Speed*2	Printing from memory cards/USB flash (PictBridge)	memory/Connected to cameras
Postcard Size L Size Card Size Feeding System	Approx. 47 sec. Approx. 39 sec. Approx. 27 sec. Automatic paper feed from paper cassette	
Ejection System	Automatic paper ejection on top of paper of	cassette
Screen	Tilt-up, 6.8 cm (2.7 in.), TFT LCD Color Mo	onitor
Interface		
Hi-Speed USB Memory Cards	Connecting to a PictBridge compliant devi Connecting to a computer: USB compliant CF Card, Microdrive, xD-Picture Card*3, SI SDXC Memory Card, MMC Card, MMCplu Memory Card*3, minisDHC Memory Card* Memory Card*3, microSDXC Memory Card MMCmicro Card	ce: USB compliant Type A connector t Mini-B connector D Memory Card, SDHC Memory Card, s Card, HC MMCplus Card, miniSD <sup>3</sup> , microSD Memory Card <sup>+3</sup> , microSDHC t <sup>+3</sup> , RS-MMC Card <sup>+3</sup> , MMCmobile Card <sup>+3</sup> ,
USB Flash Memory	FAT/exFAT only supported	
Operating Temperatures	5-40 °C (41-104 °F)	
Operating Humidity	20 - 80%	
Power	Compact Power Adapter CA-CP200 B Battery Pack NB-CP2L (Sold Separately) Charger adapter CG-CP200 (sold separate	ely)
Power Consumption	60 W or less (4 W or less on standby)	
Dimensions	178.0 x 127.0 x 60.5 mm (7.01 x 5.00 x 2.3	38 in.) (excluding protrusions)
Weight (printer only)	Approx. 810 g (approx. 28.6 oz.)	

•

\*1 The "concentration gradation method" used by SELPHY allows 256 shades (max) of color to be represented per dot. In comparison, printers using the area intensity method represent shades by the number of dots printed in a unit of area, i.e. 256 dots (16 dots vertical x 16 dots horizontal) are needed to represent the same 256 shades of color. SELPHY's color representation is therefore equivalent to a 4800 x 4800 dpi resolution based on an area intensity method.

Gradation refers to the number of shades that can be represented on a print. For example, black and white has two gradations, while 256 gradations include the shades of gray going from white to black that can be represented.
"dpi" refers to the number of dots that can be printed in 1 inch ("dots per inch").

( )

\*2 Measured from the start of the yellow printing pass to final output.

\*3 Special adapter (commercially available) is required.

( )

#### Compact Power Adapter CA-CP200 B

Rated Input
Rated Output
Operating Temperatures
Dimensions
Weight

100 – 240 V AC (50/60 Hz) 1.5 A (100 V) – 0.75 A (240 V) 24 V DC, 1.8 A 0 – 45 °C (32 – 113 °F) 122.0 x 60.0 x 30.5 mm (4.80 x 2.36 x 1.20 in.) (excluding power cord) Approx. 310 g (10.9 oz.)

### <sup>1</sup> Dust Protection Cover DPC-CP100

 Dimensions
 137.5 x 117.0 x 27.2 mm (5.41 x 4.61 x 1.07 in.)

 Weight
 Approx. 88 g (3.1 oz.)

### Charger Adapter CG-CP200 (Sold Separately)

Rated Input	24 V DC
Rated Output	24 V DC
Operating Temperatures	5 – 40 °C (41 – 104 °F)
Dimensions	156.2 x 49.0 x 35.5 mm (6.15 x 1.93 x 1.40 in.) (excluding protrusions)
Weight	Approx. 134 g (4.73 oz.)

## Battery Pack NB-CP2L (Sold Separately)

 Type
 Rechargeable lithium-ion battery

 Nominal Voltage
 22.2 V DC

 Nominal Capacity
 1200 mAh

 Battery Life (Charge Cycles)
 Approx. 300 times

 Operating Temperatures
 5 - 40 °C (41 - 104 °F)

 Dimensions
 110.0 x 40.7 x 37.5 mm (4.33 x 1.60 x 1.48 in.)

 Weight
 Approx. 230 g (8.11 oz.)

All data is based on tests by Canon.

Printer specifications or appearance are subject to change without notice.

### CAUTION

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO LOCAL REGULATION.

#### Use of genuine Canon accessories is recommended.

This product is designed to achieve excellent performance when used with genuine Canon accessories. Canon shall not be liable for any damage to this product and/or accidents such as fire, etc., caused by the malfunction of non-genuine Canon accessories (e.g., a leakage and/or explosion of a battery pack). Please note that this warranty does not apply to repairs arising out of the malfunction of non-genuine Canon accessories, although you may request such repairs on a chargeable basis.

## Handling SELPHY

- Do not apply strong impact or vibration. This may cause paper jams or the printer to malfunction.
- Do not expose SELPHY to insect sprays and volatile liquids. Do not allow SELPHY to be in contact with rubber or plastic products over a long time. This may deteriorate the external casing.
- Depending on the room temperature, SELPHY may overheat and temporarily stop operating. This is not a malfunction. Wait for a while till SELPHY cools down and restarts operating. Printing may take longer when continuously printing, the room temperature is high, or SELPHY's rear air vent is blocked because SELPHY will temporarily stop printing due to overheating.
- When moving SELPHY from a cold place to a warm place, insert SELPHY in an airtight plastic bag in advance and remove after SELPHY has reached room temperature to avoid condensation. If condensation forms, leave SELPHY in room temperature until the condensation evaporates naturally.
   Clean SELPHY with a soft dry cloth.
- Clean SELPHY with a solid of y cloth.
   If duct accumulates on the air yent (n. 6), remove
- If dust accumulates on the air vent (p. 6), remove the ink cassette (p. 14) and clean away the dust. The printing results may not be clean if dust gets in from the air vent.

Never clean SELPHY with solvents such as benzine or thinner, or mild detergent. This may deteriorate or deform the external casing, or the coating may peel off.

### Trademark Acknowledgments

- SDXC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.
- This device incorporates exFAT technology licensed from Microsoft.
- CF5 logo is a trademark of CompactFlash Association.

## V About This Guide

- Reprinting, transmitting, or storing in a retrieval system any part of this guide without the permission of Canon is prohibited.
- Canon reserves the right to change the contents of this guide at any time without prior notice.
- Illustrations and screenshots in this guide may differ slightly from the actual equipment.
- The above items notwithstanding, Canon accepts no liability for damages due to mistaken operation of the products.

#### European Union (and EEA) only.



These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2002/96/EC), the Battery
 Directive (2006/66/EC) and/or your national laws implementing those Directives. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance

with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive.

This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE.

Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources.

For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit

www.canon-europe.com/environment.

(EEA: Norway, Iceland and Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

PRINTED IN THE EU

© CANON INC. 2012



# SELPHY CP810 KOMPAKT FOTOPRINTER

Brugervejledning til printeren

## DANSK

- Læs denne vejledning, herunder afsnittet "Sikkerhedsregler", inden printeren tages i brug.
- Læs vejledningen omhyggeligt, så du bruger printeren korrekt.
- Opbevar vejledningen i nærheden af printeren, så du hurtigt kan slå op i den.







\*1 Medfølger måske ikke i alle geografiske områder.

\*2 Medfølger måske ikke i alle geografiske områder. Det kan om nødvendigt købes særskilt.

## Blæk og papir (sælges særskilt)

Før du tager printeren i brug, skal du købe et farveblækpatron/papirsæt (medfølger ikke).

Farveblækpatro	on/papirsæt		
Produktnavn	Papirstørrelse	Muligt antal udskrifter	Nødvendig papirkassette
Farveblækpatron/papirsæt KP-36IP (postkort)		36	
Farveblækpatron/papirsæt KP-72IN (fotopapir)	Postkortstørrelse	72	Papirkassette PCP-CP400 (følger med SELPHY)
Farveblækpatron/papirsæt KP-108IN (fotopapir)		108	
Farveblækpatron/papirsæt KL-36IP		36	
Farveblækpatron/papirsæt KL-36IP Pakke med 3 stk.	L-størrelse	108	Papirkassette PCPL-CP400*
Farveblækpatron/papirsæt KC-36IP		36	
Farveblækpatron/etiketsæt KC-18IF (helarksetiketter)	Kortstørrelse	18	Papirkassette PCC-CP400*
Farveblækpatron/etiketsæt KC-18IL (ark med 8 etiketter)		18	

(•)

\* Køb særskilt med Farveblækpatron/papirsæt.

I nogle geografiske områder er bestemt tilbehør måske ikke tilgængeligt.

## Læs dette først

- De billeder, der udskrives med dette produkt, skal være til personlig brug. Udskriv ikke billeder, der krænker loven om ophavsret, uden forudgående tilladelse fra indehaveren af ophavsretten.
- Dette produkts garanti gælder kun i det land, produktet er solgt i. Hvis der opstår et problem, mens printeren bruges i udlandet, skal printeren indleveres i salgslandet, før et krav under garantien forelægges Canon Kundesupport.
- LCD-skærmen er produceret med produktionsteknik med høj præcision. Mere end 99,99 % af pixelene fungerer som specificeret. Nogle pixel kan imidlertid få en fejl eller blive vist som et rødt eller sort punkt. Det påvirker ikke det udskrevne billede og betyder ikke, at der er en fejl ved enheden.
- LCD-skærmen kan være dækket med en tynd plasticfilm til beskyttelse mod ridser under transporten.
   Hvis det er tilfældet, skal filmen fjernes, før printeren tages i brug.

## Sprogbrug og symboler i denne vejledning

- Denne printer kaldes "SELPHY" eller "printer".
- I teksten bruges ikoner for knapperne på SELPHY. Der findes flere oplysninger i "Betjeningsknapper" (s. 6).
- Tekst, der vises på skærmen, står i kantede parenteser [].
- ① : Angiver vigtige bemærkninger.
- Ø : Angiver tip og yderligere oplysninger.
- (s. xx): Angiver en sidehenvisning. xx angiver antallet af sider.
- I denne vejledning antages det, at alle funktioner har standardindstillingen.
- De forskellige typer hukommelseskort, der kan bruges i printeren, kaldes under et for "hukommelseskort".

## ۲

## Indholdsfortegnelse

Pakkens indhold	2
Blæk og papir (sælges særskilt)	2
Læs dette først	3
Sprogbrug og symboler i denne vejledning	3
Sikkerhedsregler	
Klargøring af SELPHY	5
Oversigt over komponenter	6
Oplysninger på skærmen	7
Kom godt i gang	7
Indstilling af sproget på skærmen	_ 11
Kompatible hukommelseskort og	
hukommelseskortstik	_ 12
Billeder, der kan udskrives	12
Valg og udskrivning af billeder	_ 13
Udskrivning af alle billeder	_ 16
Opbevaring af udskrevne fotos	_ 17

Oprydning efter udskrivning	17
Vedligeholdelse af printeren	17
Beskæring og udskrivning af billeder	18
Udskrivning af id-fotos	19
Udskrivning af forskellige billeder	21
Udskrivning fra en computer	26
Installation og start af softwaren	28
Udskrivning af billeder med softwaren	30
Udskrivning fra et digitalkamera	32
Udskrivning af billeder vha. indstillinger fra	
digitalkameraet (DPOF-udskrivning)	33
Udskrivning uden adgang til en stikkontakt	34
Fejlfinding	35
Specifikationer	37
Håndtering af SELPHY	39

## Sikkerhedsregler

- Sørg for at læse sikkerhedsforanstaltningerne nedenfor, før du tager produktet i brug. Det er vigtigt altid at bruge produktet korrekt.
- Formålet med de sikkerhedsforanstaltninger, der er nævnt på de følgende sider, er at forhindre, at du eller andre kommer til skade, eller at udstyret beskadiges.

Angiver, at der er risiko for alvorlig personskade eller død.

Sørg også for at se de vejledninger, der følger med eventuelt tilbehør, du har indkøbt særskilt og bruger.

Opbevar udstvret uden for børns rækkevidde.

Hvis netledningen ved et uheld placeres omkring et barns hals, kan det medføre kvælning.

Brug kun godkendte strømkilder.

Advarse

- Forsøg ikke at adskille, modificere eller tilføre varme til produktet.
- Tab ikke produktet, og udsæt det ikke for kraftigt tryk.
- Rør ikke ved printerens indvendige dele, hvis printeren har været tabt eller på anden måde er beskadiget. Ellers kan du komme til skade.
- Hold øjeblikkeligt op med at betjene produktet, hvis det udsender røg, afgiver en mærkelig lugt eller fungerer unormalt på anden vis.
- Brug ikke organiske opløsningsmidler såsom alkohol, benzin eller fortynder til at rengøre udstyret.
- Undgå, at produktet kommer i kontakt med vand (f.eks. havvand) og andre væsker.
- Der må ikke komme væske eller fremmedlegemer ind i printeren.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

Hvis produktet udsættes for væske, skal du tage produktets stik ud af stikkontakten og rådføre dig med forhandleren eller Canon Kundesupport.

Rør ikke printeren eller strømstikket i tordenvejr.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand. Stands øjeblikkeligt brugen af udstyret, og gå væk fra det.

- Tag jævnligt netledningen ud af stikkontakten, og brug en tør klud til at tørre støv og snavs af, der har samlet sig på stikket, stikkontaktens yderside og området omkring den.
- Håndter aldrig netledningen med våde hænder.
- Brug ikke udstyret på en måde, der medfører, at stikkontaktens eller ledningsnettets nominelle kapacitet overskrides. Brug ikke udstyret, hvis netledningen eller stikket er beskadiget eller ikke er sat helt ind i stikkontakten.
- Sørg for, at snavs eller metalgenstande (f.eks. nåle eller nøgler) ikke kommer i kontakt med stikkene på udstyret eller på netledningen.
- Der må ikke skæres i netledningen eller sættes tunge genstande på den, og den må ikke beskadiges eller modificeres.

Det kan medføre elektrisk stød eller brand.

 Afspil ikke den eller de medfølgende cd-rom'er i en cd-afspiller, der ikke understøtter data-cd-rom'er.

Afspilning af cd-rom'er i en cd-afspiller til lyd (musikafspiller) kan beskadige højttalerne. Din hørelse kan blive nedsat, hvis du har hovedtelefoner på og lytter til de høje lyde fra en cd-rom, der afspilles på en almindelig cd-afspiller.

Forsiatia

Angiver, at der er risiko for personskade.

Stik aldrig hånden eller en del af den ind i printeren.

• Sørg for at anbringe SELPHY et sikkert sted for at undgå, at nogen falder over netledningen. Du eller andre kan komme til skade, eller printeren kan blive beskadiget.

- Undgå at bruge, anbringe eller opbevare printeren følgende steder.
  - Steder, der er udsat for stærk sol.
    Steder, hvor temperaturen kan stige til over 40 °C.
  - Fugtige eller støvede steder. Steder, hvor der kan forekomme kraftige rystelser.

Det kan opvarme og beskadige printeren eller adapteren og medføre elektrisk stød, forbrændinger, anden personskade eller brand.

Høje temperaturer kan medføre deformering af adapteren eller printerkabinettet.

## Forsigtig

Angiver, at der er risiko for at beskadige udstyret.

• Tag produktets ledning ud af stikkontakten, når du ikke bruger det.

Placer ikke noget, f.eks. en klud, oven på printeren, mens den er i brug.

Hvis enheden er tilsluttet i længere tid af gangen, kan den blive overophedet eller deformeret, hvilket kan medføre brand.

 Genbrug aldrig papir til udskrivning, selvom der kun er udskrevet på en del af papiret, og der er ledig plads som vist.

Hvis papiret genbruges, kan farvearket sidde fast på papiret og medføre papirstop og beskadigelse af printeren.



#### Tag ikke netstikket ud under udskrivning.

Hvis du kommer til at slukke for strømmen, skal du slå den til igen og vente, til papiret skydes ud. Kontakt forhandleren eller Canon Kundesupport, hvis der opstår papirstop. Brug ikke magt til at fjerne fastsiddende papir. Det kan beskadige printeren.

 Brug ikke printeren i nærheden af udstyr, der danner et magnetisk felt, f.eks. en elmotor, eller på støvede steder.

Det kan medføre funktionsfejl i printeren.

## Klargøring af SELPHY



- Placer SELPHY på en stabil og jævn flade, f.eks. et bord. Printeren må aldrig anbringes på en ustabil eller skrå flade.
- Opstil SELPHY mindst 1 m fra enheder, der udsender elektromagnetisk stråling eller har kraftige magnetfelter.
- Sørg for, at der er mindst 10 cm plads omkring SELPHY.
  Da papiret føres ind i og ud af SELPHY under
- udskrivning, skal du sørge for, at pladsen bag printeren overstiger papirets længde.

 Brug ikke SELPHY i nærheden af udstyr, der danner et magnetisk felt, f.eks. en elmotor, eller på støvede steder. Det kan medføre funktionsfejl i printeren.

Anbring ikke produktet tæt på fjernsyn eller radio. Det kan medføre funktionsfejl i printeren.



•

\* I dette stik kan tilsluttes et sikkerhedskabel, f.eks. en Kensington-lås.

### Betjeningsknapper



(•)

lkoi Ve	ner i denne ejledning	Navn	Funktion
1	_	Skærm (LCD-skærm)	$\label{eq:Viserbilleder} \text{Viser billeder, indstillingssk} \\ \text{\ensuremath{\mathbb{R}}} \text{rmbilleder eller fejlmeddelelser} \ (s. \ 36).$
2	ወ	Knappen ON	Tænder og slukker SELPHY (s. 11).
3	=	Knappen MENU	Viser menuskærmbilledet (s. 11).
4	—	Knappen EDIT	Viser redigeringsmenuen og roterer beskæringsrammen.
5	ОК	Knappen OK	Indstiller det valgte punkt.
6		Knappen Op/+ COPIES (flere kopier)	Anaiyas antol kanjas yvalgas punktas, das ekol indetillas
7	▼	Knappen Ned/– COPIES (færre kopier)	Angiver antal köpler, vælger punkter, der skal indstilles.
8	•	Knappen Venstre	Skifter billede, andrer indstillinger
9	►	Knappen Højre	Skiller billede, ændrer musullinger.
10	€,	Knappen Forstør	Skifter visning, forstørrer beskæringsrammen.
1	Q	Knappen Formindsk	Skifter visning, formindsker beskæringsrammen.
12	t	Knappen BACK	Viser det forrige skærmbillede igen (s. 21), annullerer udskrivning (s. 14).
13	<u>Ъ</u>	Knappen PRINT	Starter udskrivning (s. 14).

(•)

**(** 



#### Skift af skærmvisning

Du kan få vist et fuldt skærmbillede eller inddele skærmbilledet i 4 ruder ved at trykke på knapperne  $\mathfrak{A}$  . Hvis du får vist et fuldt skærmbillede, vises også en ramme, der angiver udskriftsområdet.

## Kom godt i gang

Forbered udskrivning af billeder. Her bruges et farveblækpatron/papirsæt (sælges særskilt) i postkortstørrelse (s. 2) som eksempel, men forberedelsen er den samme for andre størrelser.

Undgå, at der kommer støv på papiret, da det kan medføre streger på de udskrevne fotos eller en funktionsfejl  $({\tt S},{\tt 5}).$ 

### Forberedelse af blækpatron



#### Kontroller blækpatron og farveark.

- Hold blækpatronen uden at røre ved farvearket, og kontroller, at det papirformat, du vil udskrive, svarer til den papirstørrelse, som vises på blækpatronen (Postcard(4x6in)Size, Card Size osv.).
- Kontroller, at farvearket er stramt og ikke slapt. Hvis farvearket er slapt, skal du dreje hjulet som vist på illustrationen for at stramme det. Ellers kan farvearket blive revet i stykker, når det sættes i SELPHY.
- Undgå at røre ved farvearket, og pas på, at der ikke kommer støv eller snavs på det. Håndter ikke blækpatronen med våde hænder. Snavs eller vanddråber kan medføre, at der kommer streger på fotos, at udskriftskvaliteten forringes, at farvearket rives i stykker, eller at der opstår fejl på printeren (s. 5).
  - Drej hjulet forsigtigt uden at bruge magt, når du strammer det. Hvis du bruger magt, kan farvearket blive revet i stykker, eller det kan blive forskudt, så det ikke dækker hele papiret til en fotoudskrift.



#### Kontroller papirstørrelsen.

 Kontroller, at den blækpatron, du har klar, passer til den størrelse, som vises på papirkassetten (POSTCARD (4x6in), CARD SIZE osv.).

#### Åbn låget.

 Der er to låg. Åbn først det yderste låg (①), og åbn derefter det inderste låg (②).

#### Anbring papiret.

- Anbring papiret i den papirkassette, du har gjort klar.
- Du kan lægge op til 18 ark i papirkassetten. Hvis der ilægges 19 ark eller derover, kan det beskadige printeren eller medføre printerfejl.
- Hold papiret som vist på illustrationen, og ilæg det med den blanke side opad. (Rør ikke udskriftssiden (den blanke side) med fingrene. Hvis du gør det, kan du måske ikke fremstille rene udskrifter).
- Hvis du fremstiller udskrifter i postkortstørrelse med et område, hvor der kan påsættes et frimærke, skal du ilægge kortene, så frimærkeområdet vender den vej, der er vist i illustrationen.

#### Luk låget.

 Sænk det inderste låg, til det går på plads med et klik. Lad det yderste låg være åbent under udskrivning.

#### Udskrivning i L-størrelse



 Du kan udskrive i L-størrelse ved hjælp af PCPL-CP400 (sælges særskilt). Du kan også udskrive i postkortstørrelse ved at fjerne adapteren som vist på illustrationen.

- Brug kun det særlige papir, der følger med Canons originale farveblækpatron/papirsæt, til printere i SELPHY CP-serien. Almindeligt printerpapir, almindelige postkort eller papir, der er beregnet til brug i printere i SELPHY ES-serien, kan ikke bruges.
- Gør aldrig følgende, da det kan medføre printerfejl:
  - vende papiret den forkerte vej (den blanke side er udskriftssiden)
  - folde eller adskille papiret ved perforeringen inden udskrivning
  - bruge etiketark, hvor etiketterne eller en del af dem ikke sidder helt fast
  - skrive på et ark inden udskrivning

 $(\mathbf{I})$ 

- genbruge papir for at udskrive på et tomt område (s. 5)
  genbruge en opbrugt blækpatron
- Rør ikke ved papirkassettens fjedre.
   Hvis fjedrene er bøjede eller deforme, indføres papiret ikke korrekt i SELPHY.
- Den ene fjeder fastgøres midt på oversiden af papirkassetter i kortstørrelse.
- Undgå at røre eller gnide på papirets udskriftsside (den blanke side) og at håndtere papiret med våde hænder. Undgå også, at der kommer støv eller snavs på papiret. Snavs eller vanddråber kan medføre, at der kommer streger på fotos, at udskriftskvaliteten forringes, eller at der opstår fejl på printeren (s. 5).

### Montering af støvdækslet

Du kan montere støvdæksel DPC-CP100 for at forhindre, at der samler sig støv eller snavs på papiret. Støvdækslet medfølger ikke i alle geografiske områder. Det kan om nødvendigt købes særskilt.



Isæt støvdækslet som vist på illustrationen.

 Støvdækslet kan muligvis ikke forhindre, at der samler sig støv eller snavs på papiret, hvis printeren bruges et sted med meget støv eller snavs. Det er derfor vigtigt at bruge SELPHY i rene omgivelser.

Opbevar støvdækslet i en pose, når det ikke bruges, så det ikke opsamler støv.

Fjeder



## Isætning af blækpatron og papirkassette

#### Åbn dækslerne.

 Åbn dækslet over rummene med blækpatron og papirkassette.

#### lsæt blækpatronen.

- Sæt blækpatronen i printeren i den retning, som angives af pilen på patronen, indtil den låses på plads med et klik.
- Luk dækslet til blækpatronrummet.

#### Isæt papirkassetten.

 Kontroller, at det yderste låg er åbent (s. 8), og sæt papirkassetten helt ind i rummet.

## **V** Strømtilslutning



### Sæt adapterledningen i SELPHY.

• Sæt adapterstikket helt ind i SELPHY.



2

3

**(** 



#### Tilslut netledningen.

(�)

 Sæt netledningen i den kompakte strømadapter, og sæt den anden ende i en stikkontakt.

## Indstilling af sproget på skærmen

Du kan vælge et andet sprog til menuerne og meddelelserne på LCD-skærmen. Standardsproget er engelsk.

۲



( )

## Kompatible hukommelseskort og hukommelseskortstik



	Kortstik	Hukommelseskort, der kan bruges uden adapter	Hukommelseskort, der kræver adapter (fås i handelen)
1	SD/MMC+	<ul> <li>SD-hukommelseskort</li> <li>SDHC-hukommelseskort</li> <li>SDXC-hukommelseskort</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>MMCplus-kort</li> <li>HC MMCplus-kort</li> </ul>	<ul> <li>miniSD-hukommelseskort</li> <li>miniSDHC-hukommelseskort</li> <li>microSDH-hukommelseskort</li> <li>microSDHC-hukommelseskort</li> <li>microSDXC-hukommelseskort</li> <li>RS-MMC-kort*1</li> <li>MMCmobile-kort</li> <li>MMCmicro-kort</li> </ul>
2	CF/microdrive	CF-kort      Arrow     Microdrive	• xD-Picture-kort*2

\*1 "RS-MMC" er en forkortelse for "Reduced-Size Multi Media Card" (MultiMediaCard i mindre størrelse).
 \*2 Betjeningen er bekræftet med adapter DPC-CF, der fremstilles af Fujifilm Corporation.

- Ved hukommelseskort, der kræver adapter, skal du sørge for at sætte hukommelseskortet i adapteren, inden du sætter adapteren i det relevante kortstik.
   Hvis du sætter hukommelseskortet i et kortstik uden at bruge en adapter, kan du muligvis ikke tage hukommelseskortet ud af printeren igen.
  - Brug et hukommelseskort, der er formateret i den enhed, som blev brugt til at tage billederne. Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, genkendes muligvis ikke.

I den brugervejledning, der fulgte med hukommelseskort og adapter, findes en håndteringsvejledning.

## 🛡 Om USB-nøgler

Du kan udskrive billeder på en almindelig USB-nøgle ved at slutte den til SELPHY (s. 15).

## Billeder, der kan udskrives

JPEG-billeder, der overholder Exif-standarden, kan udskrives på SELPHY.



Billeder med et uregelmæssigt format og billeder, der er redigeret på en computer, kan måske ikke vises eller udskrives rigtigt.

## Valg og udskrivning af billeder

Ca. 45

Du kan vælge et billede og angive det antal kopier, der skal udskrives. I dette afsnit bruges et SDhukommelseskort som eksempel, men du kan udskrive fra andre hukommelseskort med samme fremgangsmåde.







 $( \bullet )$ 



Antal kopier af det viste billede

Antal kopier



### Tænd SELPHY.

- Tryk på og hold knappen 🕁 nede, indtil skærmbilledet til venstre vises.
- Du slukker printeren ved at trykke på knappen d og holde den nede, indtil skærmbilledet skifter.

#### Vip LCD-skærmen op.

 Løft ikke LCD-skærmen mere end 45°. Det kan beskadige produktet eller medføre funktionsfejl.

#### Sæt et hukommelseskort i stikket.

- Isæt kortet i den retning, der er vist på illustrationen, til det går på plads med et klik.
- Når du vil fjerne kortet, skal du trykke det ind, til du hører et klik, og langsomt slippe det.
- Hvis du bruger et CF/Microdrive-kort, skal du sætte det helt ind i det rigtige stik.
- Skærmbilledet i trin 4 nedenfor (billedvisningsskærmbilledet) (s. 7) vises.

#### Vælg et billede.

- Tryk på knapperne <> for at vælge det billede, der skal udskrives.
- Hver femte billede vises, hvis du trykker på og holder knapperne ◀▶ nede.

#### Vælg antal kopier.

(•)

- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge antallet af kopier.
- Hvis du holder en af knapperne ▲▼ nede, øges eller mindskes antallet med 5 kopier.
- Gentag trin 4 og 5, hvis du vil udskrive et andet billede samtidig.











- Under udskrivning føres papiret flere gange ind og ud bag på SELPHY. Rør ikke papiret, før udskrivningen er færdig, og de udskrevne ark er lagt i udbakken (på papirkassettens yderste låg).
- Der må højst være 18 udskrevne ark i udbakken ad gangen.

### Påfyld papir.

- Hvis der vises en meddelelse om manglende papir på skærmen, skal du trække papirkassetten ud af SELPHY uden at slukke for strømmen.
- Læg nyt papir i papirkassetten (s. 8), og sæt kassetten i SELPHY igen (s. 10).

#### Udskift blækpatronen.

- Hvis der vises en meddelelse om manglende blæk på skærmen, skal du åbne blækdækslet uden at slukke for strømmen.
- Blækpatronen føres ud, hvis du skubber låsen i den retning, der vises på illustrationen. Isæt en ny blækpatron (s. 7, 10).
- Du må aldrig trække papirkassetten ud, åbne dækslet over blækpatronrummet eller fjerne hukommelseskortet, mens der kommer betjeningslyde fra printeren, lige efter du har tændt printeren, eller mens den udskriver. Det kan medføre funktionsfejl i printeren.
  - Tryk på knappen to for at annullere udskrivningen. Du kan ikke annullere udskrivningen ved at trykke på knappen ON, og printeren kan blive beskadiget, hvis du tager netledningen ud for at afbryde strømmen.

 Det kan tage et stykke tid, før billederne vises på skærmbilledet i trin 4, hvis hukommelseskortet indeholder et stort antal billeder.

- Hvis skærmbilledet [Start DPOF printing/Start DPOF print] vises, skal du se "Udskrivning af billeder vha. indstillinger fra digitalkameraet (DPOF-udskrivning)" (s. 33).
- Du kan udskrive op til 99 billeder på samme tid og angive op til 99 kopier pr. billede i trin 4 og 5. Du kan dog ikke angive mere end 999 billeder i alt (s. 35).

## 🗸 Sådan undgår du ufuldstændige fotos

Du kan undgå at spilde papir, fordi farvearket ikke dækker hele fotoudskriften, ved at overholde følgende retningslinjer.

- Drej ikke hjulet for meget, når du strammer farvearket (s. 7).
- Hvis meddelelsen om manglende papir vises på skærmen, skal du påfylde papir uden at slukke for strømmen (trin 7) eller trykke på knappen 
   for at annullere udskrivningen (trin 6).

Afhængigt at udskriftsbetingelserne kan du måske ikke altid undgå ufuldstændige fotoudskrifter pga. farvearkets forskydning, selvom du følger ovenstående retningslinjer.

14

8

 $(\mathbf{I})$ 

## Vdskrivning fra USB-nøgler

På samme måde som billeder på hukommelseskort kan billeder på almindelige USB-nøgler også udskrives.

۲



#### Isæt en USB-nøgle.

- Isæt en USB-nøgle som vist.
- Resten af fremgangsmåden er den samme som for udskrivning af billeder fra hukommelseskort (s. 13–14).
- Afhængigt af USB-nøglens mærke kan det være svært at isætte eller fjerne den, eller den fungerer måske ikke rigtigt.
- I den brugervejledning, der fulgte med USB-nøglen, findes en betjeningsvejledning.

### 🛡 Udskrivning af 1 kopi af et valgt billede

Du kan meget nemt udskrive 1 kopi af et valgt billede.



#### Vælg og udskriv et billede.

- Vælg billedet som beskrevet i trin 1 til 4 på s. 13.
- Tryk på knappen 
   <u>h</u> for at udskrive 1 kopi af det valgte billede.

 Hvis du har angivet billedet og antallet af kopier i trin 4 til 5 på s. 13, udskriver SELPHY som angivet, selvom du udfører funktionen ovenfor. Du skal derfor sørge for, at antallet af kopier er "0" i trin 4 på s. 13, før du udfører denne funktion.

( )

( )



Du kan udskrive alle billederne på et hukommelseskort på én gang.



•

 Hvis der er mere end 1.000 billeder på kortet, udskrives kun 999. De udskrives i rækkefølge efter den seneste optagelsesdato.

 Du kan angive op til 99 kopier i trin 3. Værdien accepteres ikke, hvis antallet af billeder på kortet ganget med værdien overstiger 999.

( )

(Hvis kortet f.eks. indeholder 100 billeder, kan du angive op til 9 kopier.)

Ø

## **Opbevaring af udskrevne fotos**

- Når der er en perforering i begge sider af en udskrift, kan du fjerne kanterne ved at folde dem.
- Brug en oliebaseret pen, hvis du vil skrive på udskrifter.
- For at undgå misfarvning skal du undlade at opbevare udskrifter fugtige eller støvede steder, i direkte sollys eller steder, hvor temperaturen kan nå op over 40 °C.
- Undgå følgende handlinger, der kan medføre, at farvernes ændres, falmer eller løber ud: Klæbe tape eller lignende på udskriftsiden, lade udskriftssiderne komme i kontakt med vinyl eller plastic, påføre alkohol eller andre flygtige opløsningsmidler på udskriftssiden eller lade udskriftssiderne være presset tæt mod en anden overflade eller andre genstande i længere tid.
- Hvis du opbevarer dine udskrifter i album, skal du vælge album med mellemark i nylon, polypropylen eller cellofan.

 Tiden eller opbevaringsforholdene kan medføre farveændringer. Canon påtager sig intet ansvar for farveændringer.

## **Oprydning efter udskrivning**

- ① Sluk SELPHY (s. 11), og tag derefter hukommelseskortet eller USB-nøglen ud.
- 2 Sænk LCD-skærmen, når printeren lægges til opbevaring.
- 3 Tag netledningen ud af stikkontakten, og tag adapterstikket ud af SELPHY.
- Hvis den kompakte strømadapter er varm, skal du vente med at lægge den væk, til den er kølet af.
   Tag papirkassetten ud, og luk dækslet til papirkassetterummet. Lad resterende papir ligge i
  - papirkassetten, og opbevar kassetten et mørkt, køligt og tørt sted uden støv. • Lad blækpatronen sidde i SELPHY.
    - Opbevar SELPHY i vandret position et mørkt sted uden støv. Støv og snavs kan medføre, at der kommer hvide streger på fotos, eller at der opstår fejl på printeren.
- Hvis du har mere end én blækpatron, skal du lade den ene sidde i SELPHY og opbevare den anden i den originale emballage eller en pose for at beskytte den mod støv og opbevare den et mørkt sted.
  - Nyt papir og nye blækpatroner bør opbevares i den uåbnede emballage og opbevares et mørkt sted.

## Vedligeholdelse af printeren

Rengør SELPHY regelmæssigt med den medfølgende renseenhed (s. 2), både før udskrivning, og når blækpatronen udskiftes, for at forhindre støv og snavs i at danne streger på fotos og for at opretholde udskriftskvaliteten. Bemærk, at renseenheden ikke medfølger i alle geografiske områder.



Kundesupport.

#### Rengør SELPHY.

- Tag blækpatronen ud, hvis den er isat.
- Indfør renseenheden helt med siden med pilen opad som vist, og træk den ud igen. Gentag flere gange.
- Opbevar renseenheden i en pose efter rengøringen for at undgå støv.
- Rør ikke ved det hvide område på renseenheden, da det vil gøre rengøringen mindre effektiv.
   Brug ikke andre rensesæt end den medfølgende renseenhed. Det kan medføre funktionsfejl i printeren.
   Hvis der stadig forekommer streger på fotos efter rengøringen, skal du kontakte Canon



## Beskæring og udskrivning af billeder

Du kan beskære og udskrive en del af et billede.



#### Åbn beskæringsskærmbilledet.

- Vælg et billede som beskrevet i trin 4 på s. 13, tryk på knappen EDIT, og tryk derefter på knappen OK.
- Der vises en beskæringsramme, der angiver området.

#### Fastlæg området.

- Beskæringsrammen skifter mellem stående og liggende format, hver gang du trykker på knappen EDIT.
- Du kan flytte beskæringsrammen ved at trykke på knapperne ▲▼◀▶.
- Du kan forstørre beskæringsrammen ved at trykke på knappen <sup>(a)</sup>, og formindske den ved at trykke på knappen <sup>(a)</sup>.

#### Foretag indstillingen.

- Tryk på knappen OK for at indstille beskæringsområdet og vende tilbage til billedvisningsskærmbilledet.
- Indstilling af antal kopier til 0 fjerner ikke det indstillede beskæringsområde.
- Gentag trin 1 til 3, hvis du vil beskære et andet billede og udskrive det på samme tid.

#### Udskriv billederne.

- Udskriv som beskrevet i trin 6 på s. 14.
- Du kan ændre det indstillede beskæringsområde ved at trykke på knappen EDIT på billedvisningsskærmbilledet, trykke på knapperne ▲▼ for at vælge [Adjust Cropping/Tilpas trim] og trykke på knappen OK for at gentage trin 2 og 3.

Du kan annullere det indstillede beskæringsområde ved at trykke på knappen EDIT på billedvisningsskærmbilledet, trykke på knapperne ▲▼ for at vælge [Reset Cropping/Nulstil beskær] og trykke på knappen OK for at få vist skærmbilledet til nulstilling af beskæring. Tryk derefter på knappen OK igen.

- Alle beskæringsområder fjernes, hvis du slukker SELPHY eller tager hukommelseskortet ud, inden billederne er udskrevet.
- Du kan angive beskæringsområder på op til 99 billeder.
- Du kan ikke beskære billeder i [DPOF Print/DPOF-udskrivning] og [Print All Images/Udskriv alle fotos].
- Hvis du har valgt [IIII Index/Oversigt] eller [IIII Shuffle/Collage] for [Page Layout/Sidelayout] (s. 23), kan du ikke beskære billeder.
- Du kan ikke ændre forholdet mellem beskæringsrammens højde og bredde på skærmen.
- Du kan ændre antal kopier ved at trykke på knapperne ▲▼ på billedvisningsskærmbilledet i trin 3.
- Beskæringsområdet fjernes, når udskrivningen er færdig.

## Udskrivning af id-fotos



3



Du kan udskrive et billede som et id-foto. Du kan vælge mellem størrelserne [Multi-size/Flere formater], [Standard/Normal]\* og [Custom/Bruger]. Du kan desuden vælge at få 2 typer billeder udskrevet på samme ark.

\* Formatet Standard overholder de internationale ICAO-standarder.

#### Indstil udskrivning af id-fotos.

- Tryk på knappen <a>[</a>
- Tryk på knapperne A V for at vælge [ID Photo/ID Foto], og tryk derefter på knappen OK.

#### Angiv id-fotoets størrelse.

- Tryk på knapperne 
   for at vælge størrelsen, og tryk derefter på knappen OK.
- Hvis du vælger [Custom/Bruger], skal du trykke på knapperne ▲▼ for at vælge [Long Side/Lang side], trykke på knapperne ◀▶ for at angive længden og derefter angive længden for [Short Side/Kort side]. Tryk derefter på OK igen. De værdier, der kan angives for [Short Side/Kort side], skifter automatisk i forhold til den værdi, du har angivet for [Long Side/Lang side].
- Hvis du vælger [Multi-size/Flere formater], vises størrelsen på det billede, der skal udskrives.

#### Vælg og udskriv billederne.

- Vælg billedet ved at trykke på knapperne ◀▶, og tryk på knappen ▲. ✓ vises nederst til højre på skærmen (op til 2 billeder).
- Tryk på knappen EDIT for at indstille beskæringsområdet (s. 18).
- Udskriv som beskrevet i trin 6 på s. 14.
- Id-fotoet kan muligvis ikke godkendes til officiel brug, afhængigt af hvilken myndighed det skal bruges til. Kontakt den relevante myndighed for at få oplysninger om gældende regler.
- Du kan ikke bruge papir i kortformat.
- Indstillinger for [Borders/Kanter] ignoreres.
- Indstillingerne fjernes, når udskrivningen er færdig.
- Dato og filnummer udskrives ikke.
- Hvis du har valgt 2 typer billeder, udskrives samme antal af disse 2 typer billeder i forhold til antallet af kolonner i layoutet.
- Hvis du har valgt 2 typer billeder, og der er et ulige antal kolonner, udskrives intet i den midterste kolonne.







#### Beskær billedet i forhold til passet.



- Hvis du får vist beskæringsområdet (s. 18), mens størrelsen [Standard/Normal] er valgt for [ID Photo/ ID Foto], vises 2 streger.
- Tilpas området, så den ene streg er placeret øverst på hovedet, og den anden streg er under hagen, for at udskrive et pasfoto, der overholder standarderne for pas.

( )



Kontakt den relevante myndighed for at få oplysninger om gældende bestemmelse ud over synsvinkel og ansigtets størrelse.

## Udskrivning af forskellige billeder

Du kan bruge forskellige udskrivningsfunktioner, f.eks. påføre optagelsesdatoen eller justere et billedes farver. Når du har foretaget indstillingerne, bruges de til alle billeder, så du ikke behøver at foretage indstillingerne for hvert billede.

## Valg af indstillinger

 $( \bullet )$ 



### Åbn indstillingsskærmbilledet.

Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge [Change Settings/ Skift indstilling], og tryk derefter på knappen OK.

#### Vælg punktet, og revider indstillingerne.

- Tryk på knapperne ▲▼ for at vælge et punkt.
- Tryk på knapperne ◀► for at ændre indstillingerne, og tryk derefter på knappen ∽ for at gemme
- Hvis du trykker på knappen ᅿ igen, vises billedvisningsskærmbilledet igen.
- På s. 22-25 findes oplysninger om de enkelte

 Vælg det billede, der skal udskrives (s. 13), og antal kopier (s. 13), og tryk derefter på knappen 🕰 for at

( )

### Udskrivning med dato (Dato)





- Du kan udskrive den optagelsesdato, der er registreret af digitalkameraet.
- 😪 Fra (standardindstilling)/☉ Til

02/02/2012

👂 🔹 Indstillingen går tilbage til [ 😪 Off/Fra], når SELPHY slukkes.

- Den udskrevne dato er den dato, hvor billedet blev taget med digitalkameraet, og den kan ikke ændres på SELPHY.
- Du kan ændre formatet på den dato, der udskrives, i [Date Format/Datoformat] (s. 25).
- Datoen udskrives ikke, hvis [IIII Index/Oversigt] eller [IIII Shuffle/Collage] er valgt i [Page Layout/Sidelayout] (s. 23).

### Korrektion af røde øjne og udskrivning (Korriger røde øjne)

- Korriger billeder med røde øjne.
- Fra (standardindstilling)/ Til

Det kan forekomme, at andre områder end øjnene korrigeres. Indstil kun [Correct Red-Eve/Korr. røde øjne] til [ • On/Til] ved udskrivning af billeder med røde øjne.

- Hvis SELPHY slukkes, eller hukommelseskortet tages ud, går indstillingen tilbage til [ S Off/Fra].
- Røde øjne registreres muligvis ikke eller korrigeres ikke optimalt, hvis ansigterne er meget små, store, mørke eller lyse i forhold til hele billedet, hvis de ses i profil eller på skrå, eller hvis en del af ansigtet er skjult.
- Du kan ikke korrigere røde øjne, hvis du har valgt [ 2-up/2-på-1], [ 4-up/4-på-1], [ 8-up/8-på-1] eller [ IIII Index/Oversigt] for [Page Layout/Sidelayout] (s. 23).
- Røde øjne korrigeres ikke, hvis du har valgt [ Sepia/Sepia effekt] eller [ B/W/Sort/Hvid] for [My Colors] (s. 24).
- Korrigeringens omfang kan variere afhængigt af indstillet beskæringsområde, sidelayout og papirstørrelse.

### Udskrivning med eller uden kant (Kanter)





- Du kan indstille, om billederne skal udskrives med eller uden kant.
- Uden kant (standardindstilling)/ Print kant

[]]

Indstillingen går tilbage til [ Borderless/Uden kant], når SELPHY slukkes.

Billeder udskrives uden kant, hvis du vælger [ IIII Index/Oversigt] eller [ IIII Shuffle/Collage] for [Page Layout/ Sidelayout] (s. 23).

Hvis du vælger [IIII 8-up/8-på-1] for [Page Layout/Sidelayout] (s. 23) ved udskrivning på papir i kortstørrelse (s. 2), udskrives billeder uden kant, selvom der er valgt [IIII Bordered/Print kant].

### Valg af layout og udskrivning (Sidelayout)



 Du kan angive det antal billeder, du vil udskrive på ét ark. Det antal billeder, du har angivet (s. 13), udskrives i det valgte layout.

1-up/1-på-1 (standardindstilling)	Udskriver ét billede, der fylder hele arket	∰ 8-up/8-på-1*	Udskriver otte billeder på ét ark
2-up/2-på-1	Udskriver to billeder på ét ark	Index/Oversigt	Udskrives som en oversigt
₩ 4-up/4-på-1	Udskriver fire billeder på ét ark	Shuffle/Collage	Placerer automatisk billeder i forskellige størrelser på ét ark

\* Indstil layoutet til [ # 8-up/8-på-1], når du bruger farveblækpatron/etiketsæt KC-18IL (8 etiketter pr. ark) (s. 2).

📎 🔹 Indstillingen går tilbage til [ 🔄 1-up/1-på-1], hvis SELPHY slukkes.

- Du kan bevare et layout, også efter SELPHY slukkes. Hvis du vil have SELPHY til at bevare layouts, skal du først kontrollere, at SELPHY er slukket, trykke på og holde knapperne , dog , nede, og derefter trykke på og holde knapperne , dog , nede, indtil "SELPHY" vises på skærmen. Hvis SELPHY ikke længere skal bevare layouts, skal du slukke SELPHY og derefter tænde den på samme måde, som da du indstillede bevaring af layouts.
- Billedplaceringen kan ikke angives.
- Det valgte layout bestemmer, om de indstillinger, der er foretaget for [Date/Dato] (s. 22), [Image Optimize/ Auto-optimer] (s. 24), [Correct Red-Eye/Korr. røde øjne] (s. 22), [Borders/Kanter] (s. 22), [Smooth Skin/Glat hud] (s. 24) og [Brightness/Lysere] (s. 25), anvendes.
- Hvis du vælger [Print All Images/Udskriv alle fotos] (s. 16) i [IIIII Index/Oversigt], kan du udskrive alle billederne på et hukommelseskort som en oversigtsudskrift.

#### Placering af billeder i forskellige størrelser (Collage)





- Indstillingen Collage placerer automatisk billeder til udskrivning i forskellige størrelser.
- Du kan udskrive en gruppe med op til 8 billeder eller en gruppe med op til 20 billeder på et enkelt ark.
- Der kan udskrives på papir i L-størrelse eller portkortstørrelse (s. 2).
- I "Valg af indstillinger" (s. 21) skal du trykke på knapperne ▲▼ for at vælge [Page Layout/ Sidelayout] på skærmbilledet i trin 2. Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge [ I Shuffle/ Collage], og tryk derefter på knappen OK.
- Når skærmbilledet til venstre vises, skal du trykke på knapperne ▲▼ for at vælge en indstilling.
- Du kan få vist billedvisningsskærmbilledet igen ved at trykke to gange på knappen

Ø

Du kan ikke angive billedernes placering.Det kan tage lidt tid, før udskrivningen starter.

### <sup>/</sup> Gør huden glat på udskrifter (Glat hud)

- Giver huden et glat og smukt udseende på udskriften.
- Fra (standardindstilling)/ R Til
- Ø

- Denne indstillingen sættes tilbage til [ R Off/Fra], når udskrivningen er færdig, når SELPHY slukkes, eller når hukommelseskortet tages ud.
- Korrigeringen kan blive anvendt til andre områder end hud og give uventede resultater.
- [Smooth Skin/Glat hud] anvendes ikke, når [Page Layout/Sidelayout] (s. 23) er indstillet til [IIIII Index/Oversigt].

## Ændring af farvetone og udskrivning (My Colors)

• Du kan justere farven på dine billeder eller ændre farverne til sepia eller sort-hvid.

✿ Off/Fra (standardindstilling)	_	PositiveFilm/ Positiv film	Intense, naturlige farver som de farver, der opnås med positivfilm
Vivid/Vivid effekt	Forstærker kontrast og farvemætning, så billedet giver et livligt indtryk	Sepia/Sepia effekt	Ændrer billedets farvetoner til sepia
🛠 Neutral	Mindsker kontrast og farvemætning, så billedet får et neutralt skær	R/W/Sort/Hvid	Sort-hvid

Indstillingen går tilbage til [ S Off/Fra], når SELPHY slukkes.

De indstillinger, der er foretaget i My Colors, bestemmer, om indstillingerne for [Correct Red-Eye/Korr. røde øjne] (s. 22) anvendes.

## Optimering af resultatet med automatisk korrektion (Auto-optimer)



- SELPHY korrigerer automatisk billedet, så den bedste billedkvalitet opnås.
- Fra/ Til (standardindstilling)

Visse billeder justeres muligvis ikke korrekt.

Indstillingen går tilbage til [ MOn/Til], når SELPHY slukkes.

 [Image Optimize/Auto-optimer] anvendes ikke, når [Page Layout/Sidelayout] (s. 23) er indstillet til [Image Index/Oversigt].

Korrigeringens omfang afhænger af sidelayout og papirstørrelse.

## Justering af lysstyrke (Lysere)





- Du kan justere et billedes lysstyrke inden for et område på ±3.
- Jo større plusværdien er, des lysere bliver billedet.
   Jo større minusværdien er, des mørkere bliver billedet.

• Indstillingen går tilbage til [+0], når SELPHY slukkes.

• [Brightness/Lysere] kan ikke bruges, hvis [ IIII Index/Oversigt] er valgt i [Page Layout/Sidelayout] (s. 23).

## Ændring af datoformatet (Datoformat)



- Du kan ændre rækkefølgen i den dato, der udskrives (s. 22).
- mm/dd/åååå (standardindstilling), dd/mm/åååå, åååå/mm/dd

Indstillingen gemmes, selvom SELPHY slukkes, eller hukommelseskortet tages ud af stikket.

### Energibesparelse (Automatisk slukning)

- SELPHY slukkes automatisk, hvis den ikke betjenes i ca. 5 minutter.
- Til (standardindstilling)/Fra



4

SELPHY slukkes ikke automatisk, hvis den er sluttet til et kamera eller en computer, eller hvis der vises en feilmeddelelse på skærmen.

( )



## Udskrivning fra en computer

Hvis du slutter en computer til SELPHY og bruger den medfølgende software, kan du se alle billeder på en gang og udnytte en række udskrivningsfunktioner, der ikke kan udføres med SELPHY alene.

(



### Vælg billeder på en oversigt, og udskriv

 Du kan vælge de billeder, du vil udskrive, på en oversigt og udskrive dem alle på én gang. Du kan også føje tekst til billeder og udskrive.



#### Dekorer, og udskriv

 Du kan føje rammer eller mærker til billeder og udskrive. Du kan også føje tekst til billeder og udskrive.



#### Udskriv kalendere

 Du kan føje kalendere til udskrifter. Du kan også føje tekst til billeder og udskrive.



#### Udskriv billedopsætning

Du kan arrangere flere billeder på samme ark.



#### Udskriv id-foto

Du kan udskrive i den størrelse, der kræves til id-fotos.

(•)

 Id-fotoet kan muligvis ikke godkendes til officiel brug, afhængigt af hvilken myndighed det skal bruges til. Kontakt den relevante myndighed for at få oplysninger om gældende regler.



 $(\mathbf{I})$ 

## **/** Systemkrav

( )

	Windows	Macintosh
Operativsystem	Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3	Mac OS X v10.6–v10.7
Konfiguration	Ovennævnte operativsystemer skal være forudinst	talleret på computere med indbyggede USB-porte.
Processor	Pentium 1,3 GHz eller hurtigere	Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo eller hurtigere Mac OS X v10.6: Intel-processor
RAM	Windows 7 (64 bit): 2 GB eller mere Windows 7 (32 bit), Vista: 1 GB eller mere Windows XP: 512 MB eller mere	1 GB eller mere
Interface	USB	
Ledig plads på harddisken	120 MB eller mere*	140 MB eller mere
Skærm	1.024 x 768 pixel eller mere	1.024 x 768 pixel eller mere

۲

\* For Windows skal Microsoft .NET Framework 2.0 (maks. 280 MB) eller nyere være installeret. Installationen kan tage lidt tid afhængigt af computerens ydeevne.

۲

## Installation og start af softwaren

I disse beskrivelser bruges Windows 7 og Mac OS X 10.7.

#### Klargøring

- Computer
- Medfølgende cd-rom (Cd-rom'en SELPHY CP810 Solution Disk) (s. 2)

COMPACT PHOTO PRINTER

Exit

Solution Disk

Et almindeligt USB-kabel på højst 2,5 m (et Mini-B-stik skal sættes i SELPHY).



#### Installer softwaren.

#### Windows

- Læg cd-rom'en i computerens cd-rom-drev, og klik på [Easy Installation/Nem installation], når skærmbilledet til venstre vises.
- Følg anvisningerne på skærmen for at fortsætte.
- Hvis vinduet Brugerkontokontrol vises, skal du følge vejledningen på skærmen for at fortsætte.
- Notice per Contract of the second sec

Cane

Canon

Fortsæt installationen. Skærmbilledet til venstre vises.



User Guide

Exit

#### Macintosh

- Læg cd-rom'en i computerens cd-rom-drev. Klik på [Finder] i dock'en (linjen nederst på skrivebordet), og dobbeltklik på [ ) på cd-rom'en.
- Hvis tises på skrivebordet, kan du også dobbeltklikke på for at få vist filerne på cd-rom'en.
- Når skærmbilledet til venstre vises, skal du klikke på [Install/Installer] og følge vejledningen på skærmen for at fortsætte.
- Når installationen er færdig, skal du klikke på [Finish/ Udfør] for at genstarte computeren og fuldføre installationen.

### Gør SELPHY klar.

- Sluk SELPHY, og tag hukommelseskortet eller USBnøglen ud.
- Sæt en blækpatron og en papirkassette med det papir, du vil bruge, i SELPHY (s. 7–10).





5

 $(\mathbf{I})$ 



#### Almindeligt USB-kabel





- Brug USB-kablet til at slutte SELPHY til computeren.
- I de brugervejledninger, der fulgte med kablet og computeren, findes en håndteringsvejledning.

#### Tænd SELPHY.

#### Windows

 Når installationen er færdig, skal du klikke på [Restart/ Genstart] for at genstarte computeren og fuldføre installationen.

#### Kontroller, at softwaren er startet rigtigt.

- Softwaren starter, og skærmbilledet til venstre vises, når der er etableret kommunikation mellem SELPHY og computeren.
- Udfør trin 2 til 4, hvis softwaren automatisk skal startes næste gang.

- Windows
- Hvis skærmbilledet i trin 5 ikke vises, skal du åbne det fra menuen [Start] ▶ [Alle programmer] ▶ [Canon Utilities] ▶ [SELPHY Photo Print] ▶ [SELPHY Photo Print].

#### Macintosh

 Hvis skærmbilledet i trin 5 ikke vises, skal du bruge nedenstående fremgangsmåde til at registrere printeren.

Vælg [ **s**] i menuen, og klik på [Systemindstillinger] ► [Udskriv & fax] for at åbne skærmbilledet Udskrivning og fax. Klik på [+] for at vælge [CP810] i pop op-vinduet, og klik derefter på [Tilføj].

Når du har registreret printeren, skal du klikke på ikonet [SELPHY Photo Print] i dock'en (linjen nederst på skrivebordet), hvorefter skærmbilledet i trin 5 vises.

SELPHY virker muligvis ikke korrekt, hvis den er tilsluttet en computer via en USB-hub.
 SELPHY virker muligvis ikke korrekt, hvis der bruges andre USB-enheder samtidig (med undtagelse af en USB-mus eller et USB-tastatur). Du skal frakoble andre USB-enheder fra computeren og derefter tilslutte SELPHY igen.

- Sæt ikke computeren i standbytilstand (eller dvaletilstand), mens SELPHY er sluttet til computerens USB-port. Hvis du kommer til at gøre det, skal du aktivere computeren fra standbytilstand uden at frakoble USB-kablet.
- Der findes oplysninger om h\u00e5ndtering af computeren i den brugervejledning, der fulgte med computeren.

(•)

(m) SELPHY Photo Print

## Udskrivning af billeder med softwaren

Du kan bruge den installerede software (SELPHY Photo Print) til at udskrive billeder, der er gemt på computeren.

I dette afsnit beskrives funktionen [Simple print/Nem udskrivning]. Med denne funktion kan du se alle dine billeder på en gang og vælge, hvilke der skal udskrives.

Passy's price	
Postcard size paper is loaded.	

#### Åbn udskrivningsmenuen.

- Klik på [Print menu/Udskrivningsmenu].
- Du kan ikke klikke på [Print menu/Udskrivningsmenu]. hvis du ikke har gjort klar til udskrivning (isat papirkassette og blækpatron). Foretag de nødvendige handlinger ved at følge vejledningen på skærmen.

#### Vælg en udskrivningsmetode.

- Klik på [Simple print/Nem udskrivning].
- Du kan fremstille udskrifter med rammer, mærker og talebobler ved at klikke på [Decoration print/Udskriv med dekoration].
- Du kan fremstille udskrifter med en kalender tilføjet ved at klikke på [Calendar print/Udskriv kalender].
- Du kan udskrive flere billeder på samme ark ved at klikke på [Layout Print/Layoutudskrivning].
- Du kan udskrive i den størrelse, der kræves til id-fotos, ved at klikke på [ID Photo Print/Udskriv id-foto].

### Vælg et eller flere billeder.

- Billederne vises i en oversigt i mappen [Billeder].
  - Klik på et billede for at markere det til udskrivning.
  - Baggrundsfarven skifter, og billedet ► indstilles til udskrivning.
  - Brug samme fremgangsmåde til at klikke på alle de billeder, du vil udskrive.
  - Hvis du klikker på et billede igen, skifter baggrundsfarven tilbage til den oprindelige farve, og indstillingerne annulleres.
  - Klik på [Next/Næste], når du har valgt billeder

Du kan vælge kriterier for de billeder, der skal vises Yi Settes

Du kan få vist billeder, der er gemt i en anden mappe, ved at klikke på denne knap og vælge en mappe på det skærmbillede, der åbnes.

1.7 3E C Deck ? få Settraga.



?







Tryk på knappen - eller + for at indstille antallet af kopier.



#### Vælg antal udskrifter.

- Vælg antallet af kopier for hvert billede.
- På Windows-computere: Klik på [Print/Udskriv] for at starte udskrivningen.
- På Macintosh-computere: Klik på [Print menu/ Udskrivningsmenu], og klik derefter på [Print/Udskriv] på det skærmbillede, der vises.

### Afslut programmet.

#### Windows

 Når du er færdig med at udskrive, skal du klikke på øverst til højre på skærmen.

#### Macintosh

 Når du er færdig med at udskrive, skal du klikke på øverst til venstre på skærmen.

 Det layoutbilleder, der vises til højre på det skærmbillede, som åbnes, når du klikker på [ID Photo Print/Udskriv id-foto] i trin 2 på s. 30, afviger fra det faktiske layout. Du kan kontrollere det faktiske layout ved at klikke på [Preview/Eksempel] på skærmbilledet [4.Print/Udskriv].

 Hvis du vælger et oversigtslayout på det skærmbillede, som åbnes, når du klikker på [Layout Print/ Layoutudskrivning] i trin 2 på s. 30, kan du ikke tilpasse billedet, f.eks. ændre billedets størrelse eller retning, på skærmbilledet [4.Print/Udskriv].

( )



## Udskrivning fra et digitalkamera

Du kan vælge og udskrive billeder fra et digitalkamera, der understøtter PictBridge-standarden. I dette eksempel bruges et kompakt digitalkamera fra Canon til at beskrive udskrivningsmetoden. Hvis fremgangsmåden er anderledes for det digitalkamera, du bruger, skal du se den brugervejledning, der fulgte med digitalkameraet.



Sørg for, at der ikke er sat et hukommelseskort i SELPHY, og at SELPHY ikke er sluttet til en computer.

Tilslut SELPHY til digitalkameraet med det interfacekabel (USB-kabel), der fulgte med digitalkameraet.

## Tænd først SELPHY, og tænd derefter digitalkameraet, og afspil billederne på digitalkameraet.

# Foretag det nødvendige på digitalkameraet for at vælge et billede, der skal udskrives.

- Brug digitalkameraet til at starte udskrivningen.
- Udskrivningen starter.
- Når udskrivningen er færdig, skal du slukke SELPHY og digitalkameraet og derefter tage kablet ud.

Ø

Du kan ikke stoppe udskrivning med knappen . Brug digitalkameraet til at stoppe udskrivningen.
 PictBridge er en branchestandard, der er fastlagt af CIPA (Camera & Imaging Products Association). Den gør det muligt at udskrive billeder, der er taget med et digitalkamera eller videokamera uanset fabrikat eller model, ved at slutte kameraet til en printer uden at bruge en computer.
## Udskrivning af billeder vha. indstillinger fra digitalkameraet (DPOF-udskrivning)

Du kan foretage udskriftsindstillinger og vælge de billeder, du vil udskrive, på digitalkameraet og derefter udskrive billederne på én gang. Yderligere oplysninger finder du i den brugervejledning, der fulgte med digitalkameraet.



 Datoen og filnummeret er de DPOF-indstillinger, der er foretaget med digitalkameraet (de kan ikke ændres med SELPHY).

- Hvis [Print Type/Udskriftstype] er indstillet til [Standard/Normal] på et Canon-digitalkamera, anvendes de indstillinger, der er foretaget i "Udskrivning af forskellige billeder" (s. 21–25).
- Skærmbilledet i trin 3 kan også blive vist, hvis du trykker på knappen E, vælger [DPOF Print/DPOFudskrivning] og derefter trykker på knappen OK. [DPOF Print/DPOF-udskrivning] vises kun, når der er isat et hukommelseskort med DPOF-oplysninger, der er indstillet med digitalkameraet.

## Udskrivning uden adgang til en stikkontakt

Du kan bruge batteri NB-CP2L (sælges særskilt) og opladningsadapter CG-CP200 (sælges særskilt) til at udskrive billeder, når du ikke har adgang til en stikkontakt. Du kan udskrive ca. 36 ark\* papir i postkortformat med et fuldt opladet batteri.

\* Antallet af ark er fastlagt i henhold til Canons teststandarder og kan afvige afhængigt af udskrivningsbetingelserne.

## <sup>1</sup> Isætning af batteriet



## Tag dækslet over batteristikket af.

### Slut batteriet til opladningsadapteren.

 Indfør først batteriet i den retning, der angives af ① og derefter i den retning, som angives af ②, indtil det går på plads med et klik.

## Slut opladningsadapteren til SELPHY.

## Opladning af batteriet



## Sæt netledningen i opladningsadapteren med det isatte batteri.

- Opladningen af batteriet begynder, og den orange indikator tændes.
- Batteriet er opladet efter ca. 4 timer, og den grønne indikator tændes.
- Opladningen fortsætter, selvom du tænder SELPHY, mens opladningsadapteren er tilsluttet. Opladningen stopper dog under udskrivning.

Du finder oplysninger vedrørende batteriet i den brugervejledning, der fulgte med batteriet.

Sørg for, at SELPHY er placeret på en stabil flade, f.eks. et skrivebord, mens opladningsadapteren er tilsluttet, og sørg for, at opladningsadapterkablet ikke frakobles.

(•)

## Fejlfinding

Hvis du mener, der er opstået et problem med SELPHY, skal du først kontrollere følgende punkter. Hvis punkterne herunder ikke løser problemet, skal du kontakte Canon Kundesupport som angivet i den medfølgende kundesupportliste.

## Strøm

Printeren tændes ikke

- Kontroller, at stikket er sat rigtigt i (s. 10).
- Tryk på og hold knappen 也 nede, indtil startbilledet vises på skærmen (s. 11).
- Hvis du bruger batteri NB-CP2L (sælges særskilt) og opladningsadapter CG-CP200 (sælges særskilt), skal du kontrollere, om batteriet er opladet, og om batteriet og kablet er tilsluttet korrekt.

## Udskrivningsproblemer

Kan ikke udskrive

- · Kontroller, at SELPHY er tændt (s. 11).
- Kontroller, at blækpatronen og papirkassetten er sat rigtigt i (s. 10).
- Kontroller, at farvearket ikke er slapt (s. 7).
- Sørg for at bruge papir, der er beregnet til printeren (s. 9).
- Når blækket er brugt op, skal du udskifte blækpatronen med en ny. Når der ikke er mere papir, skal du lægge nyt papir i papirkassetten (s. 14).
- Sørg for at bruge den rigtige kombination af papir, papirkassette og blækpatron (s. 7).
- Tilslut kun SELPHY til én enhed ad gangen. Hvis der er sat et hukommelseskort i SELPHY, og printeren samtidig er sluttet til et digitalkamera og en computer, kan du måske ikke udskrive korrekt.
- Afhængigt af rumtemperaturen kan SELPHY blive overophedet og midlertidigt ophøre med at fungere.
   Dette er ikke en fejl. Vent, til temperaturen er faldet, og udskrivningen genoptages.

### Kan ikke vise/udskrive billeder fra hukommelseskort eller USB-nøgle

- Kontroller, at hukommelseskortet sat helt ind i det rigtige stik med etiketsiden opad (s. 12, 13).
- Kontroller, at USB-nøglen er skubbet helt ind i det rigtige stik og vender rigtigt (s. 15).
- Sørg for at bruge en billedtype, der understøttes (s. 12).
- Kontroller, at et hukommelseskort, der kræver adapter, er placeret i adapteren, før det sættes i stikket (s. 12).

### Kan ikke udskrive fra et digitalkamera

- Kontroller, at digitalkameraet understøtter PictBridge (s. 32).
- Kontroller, at SELPHY og digitalkameraet er tilsluttet korrekt (s. 32).
- Kontroller, at det genopladelige batteri eller engangsbatterierne i digitalkameraet ikke er brugt op. Hvis der ikke er nok strøm på, skal du udskifte batteriet med et batteri, der er fuldt opladet, eller bruge nye batterier.

### Kan ikke udskrive fra en computer

- Kontroller, at du installerede softwaren ved at følge den rigtige fremgangsmåde (s. 28).
- Kontroller, at SELPHY er sluttet direkte til en port på computeren med USB-kablet (s. 29).
- Særlige Windows-relaterede problemer: Kontroller, at printeren ikke er offline. I så fald skal du højreklikke på printerikonet og annullere offlineindstillingen.
- Særlige Macintosh-relaterede problemer: Sørg for, at SELPHY er registreret på printerlisten (s. 29).

- Kan ikke udskrive datoen
  - Kan ikke udskrive fra hukommelseskort eller USB-nøgle
  - Kontroller, at påføring af dato er indstillet (s. 33).
     Hvis du bruger DPOF-udskrivning, er indstillingerne for påføring af dato konfigureret på det digitalkamera, der bruges til DPOF-indstillingerne.

### Kan ikke udskrive fra digitalkameraer

- Sørg for, at datoindstillingen i digitalkameraet er angivet til [On/Til]. Hvis indstillingen er [Default/ Standard], bruges SELPHYs indstillinger for påføring af dato.
- Kan ikke fremstille udskrifter uden pletter
  - Kontroller, at farvearket og papiret ikke er støvet.
  - Kontroller, at der ikke er støv indvendigt i SELPHY (s. 39).
  - Kontroller, at der ikke er dannet kondens indvendigt i SELPHY (s. 39).
  - Sørg for, at SELPHY ikke er placeret tæt på en enhed, der udsender elektromagnetisk stråling eller et kraftigt magnetfelt (s. 5).
- Farverne på computerskærmen og udskriften er forskellige
  - Metoderne til farvedannelse er forskellige for computerskærme og printere. Afvigelser kan desuden skyldes skærmens omgivelser (lysets farve og styrke) eller skærmens farveindstillinger.
- Efter at computeren er blevet brugt til at annullere en igangværende udskrivning, udskrives et allerede udskrevet billede igen, når udskrivningen genoptages
  - Når du genstarter udskrivning på en Macintosh-computer efter at have annulleret udskrivningen, udskrives måske et billede, som allerede er udskrevet, en gang til, når udskrivningen genoptages.

## 🛡 Papirproblemer

- Papiret passer ikke til kassetten
  - Kontroller, at papirets størrelse svarer til papirkassettens størrelse (s. 2).
- Papiret fremføres ikke rigtigt/hyppige papirstop
  - Kontroller, at papiret og papirkassetten er placeret rigtigt (s. 8, 10).
  - Sørg for, at der højst er 18 ark i kassetten.
  - · Kontroller, at der højst ligger 18 ark eller derover på papirkassettens yderste låg.
  - Sørg for at bruge papir, der er beregnet til printeren (s. 9).
- Kan ikke udskrive det angivne antal udskrifter, overskydende papir
  - Der kan forekomme overskydende papir, hvis printeren løber tør for blæk (s. 14).
- Papiret sidder fast

• Hvis papiret stikker ud foran eller bag på SELPHY (papirudføringsåbning) (s. 6), skal du trække forsigtigt i papiret for at fjerne det. Hvis et forsigtigt træk ikke er nok til at fjerne papiret, må du ikke prøve at fjerne det med magt. Sluk printeren, og tænd den igen flere gange, indtil papiret skydes ud. Hvis du kommer til at slukke for strømmen under udskrivning, skal du slå den til igen og vente, til papiret skydes ud. Kontakt forhandleren eller Canon Kundesupport, hvis der opstår papirstop. Brug ikke magt til at fjerne fastsiddende papir. Printeren kan blive beskadiget.

## <sup>/</sup> Fejlmeddelelser

Hvis der opstår et problem med SELPHY, vises en meddelelse på skærmen. Hvis der vises et afhjælpningsforslag sammen med fejlmeddelelsen, skal du følge vejledningen på skærmen. Se under "Fejlfinding" (s. 35), hvis der ikke vises en løsning.

Hvis disse punkter ikke løser problemet, skal du kontakte Canon Kundesupport som angivet i den medfølgende kundesupportliste.

 Der kan også blive vist en fejlmeddelelse på digitalkameraets skærm, du skal tjekke, hvis der opstår et problem, mens SELPHY er sluttet til et digitalkamera.

## Specifikationer

## SELPHY CP810

Udskrivningsmetode	Termooverførsel med dye-	sublimationsteknologi (med belægning)			
Opløsning/Farvegengivelse Graduering	300 x 300 dpi 256 nuancer pr. farve (opløsning baseret på "områdeintensitetsmetoden" svarer til en farvegengivelse på 4.800 x 4.800 dpi) <sup>*1</sup>				
Blæk	Dedikeret farveblækpatron (Y/M/C/belægning)				
Papir	Postkortstørrelse, L-større	lse, kortstørrelse (inkl. helarksetiketter, 8 etiketter pr. ark)			
Udskriftsstørrelse	Uden kant	Med kant			
Postkortstørrelse L-størrelse Kortstørrelse (hver etiket på et ark med 8 etiketter)	100,0 x 148,0 mm 89,0 x 119,0 mm 54,0 x 86,0 mm 22,0 x 17,3 mm	91,3 x 121,7 mm 79,1 x 105,1 mm 49,9 x 66,6 mm -			
Udskrivningshastighed*2	Udskrivning fra hukomm	elseskort/USB-nøgle/sluttet til kameraer (PictBridge)			
Postkortstørrelse L-størrelse Kortstørrelse	Ca. 47 sek. Ca. 39 sek. Ca. 27 sek.	Ca. 47 sek. Ca. 39 sek. Ca. 27 sek			
Papirfremføringssystem	Automatisk papirindføring fra papirkassette				
Udføringssystem	Automatisk papirudføring oven på papirkassette				
Skærm	Vipbar TFT LCD-farveskærm på 6,8 cm (2,7")				
Interface					
Hi-Speed USB Hukommelseskort	Tilslutning til en PictBridge-kompatibel enhed: USB-kompatibelt type A-forbindelsesstik Tilslutning til en computer: USB-kompatibelt Mini-B-stik CF-kort, Microdrive, xD-Picture-kort <sup>3</sup> , SD-hukommelseskort, SDHC-hukommelseskort, SDXC-hukommelseskort, MMC-kort, MMCplus-kort, HC MMCplus-kort, miniSD-hukommelseskort <sup>*3</sup> , miniSDHC-hukommelseskort <sup>*3</sup> , microSD-hukommelseskort <sup>*3</sup> , microSDHC-hukommelseskort <sup>*3</sup> , microSDXC- hukommelseskort <sup>*3</sup> , RS-MMC-kort <sup>*3</sup> , MMCmobile-kort <sup>*3</sup> , MMCmicro-kort				
USB-nøgle	Kun FAT/exFAT understøt	es			
Driftstemperatur	5–40 °C				
Luftfugtighed under drift	20-80 %				
Strøm Strømforbrug	Kompakt strømadapter CA-CP200 B Batteri NB-CP2L (sælges særskilt) Opladningsadapter CG-CP200 (sælges særskilt) 60 W eller derunder (4 W eller derunder i standby)				
Dimensioner	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (uden fremspring)				
Vægt (kun printer)	Ca. 810 g				

4

\*1 Med metoden "koncentrationsgraduering", som bruges af SELPHY, kan gengives op til 256 farvenuancer pr. punkt. Til sammenligning gengiver printere, som bruger områdeintensitetsmetoden, nuancer ud fra antallet af punkter, der udskrives på en områdeenhed. Det betyder, at der kræves 256 punkter (16 punkter i højden x 16 punkter i bredden) til at gengive de samme 256 farvenuancer. SELPHYs farvegengivelse svarer derfor til en opløsning på 4.800 x 4.800 dpi baseret på områdeintensitetsmetoden.

Graduering dækker over det antal nuancer, der kan gengives på en udskrift. Sort-hvid har således to gradueringer, mens
256 gradueringer omfatter de grå nuancer, der kan gengives i området fra hvid til sort.

( )

- "dpi" (dots per inch) henviser til det antal punkter, der kan udskrives på 1 tomme.
- \*2 Målt fra starten af den gule udskriftsmarkering til endelig udskrift.
- \*3 Kræver en passende adapter (fås i handelen).

 $( \bullet )$ 

## Kompakt strømadapter CA-CP200 B

Nominel indgangseffekt Nominel udgangseffekt Driftstemperatur Dimensioner Vægt 100–240 V AC (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V) 24 V DC, 1,8 A 0–45 °C 122,0 x 60,0 x 30,5 mm (uden netledning) Ca. 310 g

## <sup>/</sup> Støvdæksel DPC-CP100

 Medfølger måske ikke i alle geografiske områder. Kan købes særskilt efter behov.

 Dimensioner
 137,5 x 117,0 x 27,2 mm

 Vægt
 Ca. 88 g

## 🗸 Opladningsadapter CG-CP200 (sælges særskilt)

Nominel indgangseffekt24 V DCNominel udgangseffekt24 V DCDriftstemperatur5-40 °CMål156,2 x 49,0 x 35,5 mm (uden fremspring)VægtCa. 134 g

## 🛡 Batteri NB-CP2L (sælges særskilt)

Туре	Genopladeligt litiumionbatteri
Nominel spænding	22,2 V DC
Nominel kapacitet	1.200 mAh
Batterilevetid (antal opladninger)	Ca. 300 gange
Driftstemperatur	5–40 °C
Dimensioner	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Væqt	Ca. 230 g

Alle data er baseret på test udført af Canon.

Printerens specifikationer eller udseende kan blive ændret uden varsel.

## FORSIGTIG

DER ER RISIKO FOR, AT BATTERIET EKSPLODERER, HVIS DER ANVENDES EN UKORREKT BATTERITYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE LOVKRAV. 

## Brug af originalt Canon-tilbehør anbefales.

Dette produkt er fremstillet, så det leverer fremragende resultater, når det bruges sammen med originalt tilbehør fra Canon. Canon er ikke ansvarlig for skade på produktet og/eller ulykker såsom brand mv., der skyldes uoriginalt tilbehørs fejlfunktion (f.eks. at et batteri lækker eller eksploderer). Bemærk, at denne garanti ikke omfatter reparation, der er nødvendig på grund af uoriginalt tilbehørs fejlfunktion, men du kan dog anmode om at få foretaget en sådan reparation mod betaling.

## Håndtering af SELPHY

- Udsæt ikke printeren for kraftige stød eller rystelser. Det kan medføre papirstop eller funktionsfejl i printeren.
- Udsæt ikke SELPHY for insektspray og flygtige væsker. Undgå, at SELPHY kommer i kontakt med gummi- eller plasticprodukter i længere tid. Det kan nedbryde det ydre kabinet.
- Afhængigt af rumtemperaturen kan SELPHY blive overophedet og midlertidigt ophøre med at fungere. Dette er ikke en fejl. Vent, til SELPHY er kølet ned og fungerer igen. I følgende tilfælde kan udskrivningen tage længere tid, fordi SELPHY stopper udskrivninger midlertidigt pga. overophedning: under langvarig udskrivning, hvis rumtemperaturen høj, eller hvis SELPHYs ventilationsåbning er blokeret.
- Hvis du flytter SELPHY fra et koldt til et varmt sted, skal du på forhånd lægge SELPHY i en lufttæt plasticpose og fjerne posen igen, når SELPHY har nået rumtemperatur, for at undgå kondens. Hvis der dannes kondens, skal du lade SELPHY stå i rumtemperatur, indtil kondensen er fordampet på naturlig vis.
- Rengør SELPHY med en blød, tør klud.
- Hvis der samler sig støv i ventilationsåbningen (s. 6), skal du tage blækpatronen (s. 14) ud og fjerne støvet. Udskrifterne bliver måske ikke helt rene, hvis der kommer støv ind gennem ventilationsåbningen.

Brug aldrig benzin, fortynder eller vaskepulver til at rengøre SELPHY. Det kan nedbryde eller deformere det ydre kabinet eller få belægningen til at skalle af.

## 🛡 Varemærker

- SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
- Denne enhed indeholder exFAT-teknologi, som er givet i licens af Microsoft.
- CF5-logoet er et varemærke tilhørende CompactFlash Association.

## 🛡 Om denne vejledning

- Ingen del af denne vejledning m\u00e5 reproduceres, transmitteres eller lagres i et arkiveringssystem uden tilladelse fra Canon.
- Canon forbeholder sig ret til at ændre indholdet i denne vejledning når som helst uden varsel.
- Illustrationer og skærmbilleder i vejledningen kan afvige en anelse fra det virkelige udstyr.
- Uanset ovenstående punkter påtager Canon sig intet ansvar for skade, der skyldes forkert betjening af produkterne.

## Gælder kun i EU (og EØS).



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald i henhold til WEEE-direktivet (2002/96/EF), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren

indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) ved en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet.

Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-for-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for genanvendeligt affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan muligvis få negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige substanser, der generelt associeres med elektrisk og elektronisk udstyr.

Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager dette også til effektiv brug af naturressourcerne.

Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, forvalterne af en godkendt affaldsordning eller det lokale affaldsanlæg, eller besøg <u>www.canon-europe.com/environment</u> for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

(EØS: Norge, Island og Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

© CANON INC. 2012



## SELPHY CP810

**Benutzerhandbuch des Druckers** 

## DEUTSCH

• Lesen Sie sich dieses Handbuch einschließlich des Abschnitts "Sicherheitsvorkehrungen" gut durch, bevor Sie den Drucker verwenden.

۲

- Lesen Sie sich dieses Handbuch aufmerksam durch, um Fehlbedienungen des Druckers zu vermeiden.
- Bewahren Sie dieses Handbuch so auf, dass Sie schnell darauf zugreifen können.

## Lieferumfang

Überprüfen Sie, ob die folgenden Teile im Lieferumfang des Druckers enthalten sind. Verwenden Sie hierfür die Kästchen □.

A

Wenden Sie sich an den Händler, von dem Sie den Drucker erworben haben, falls etwas fehlen sollte.



\*1 In einigen Ländern wird diese unter Umständen nicht mitgeliefert.

\*2 In einigen Ländern wird diese unter Umständen nicht mitgeliefert. Erwerben Sie sie bei Bedarf separat.

## Tintenpatronen und Papier (separat erhältlich)

Für die Verwendung des Druckers muss zuvor ein Farbtintenpatrone/Papier-Set erworben werden (separat erhältlich).

Farbtintenpatro	Erforderliche				
Produktname	Papierformat	Anzahl der möglichen Ausdrucke	Papierkassette		
Farbtintenpatrone/Papier-Set KP-36IP (Postkartenformat)		36	Designation of the DOD OD 400		
Farbtintenpatrone/Papier-Set KP-72IN (Fotopapier)	Postkartenformat	72	(im Lieferumfang von		
Farbtintenpatrone/Papier-Set KP-108IN (Fotopapier)		108			
Farbtintenpatrone/Papier-Set KL-36IP		36	Deviation of the DODL OD (00)		
Farbtintenpatrone/Papier-Set KL-36IP 3er-Pack	L-Format	108	Papierkassette PCPL-CP400"		
Farbtintenpatrone/Papier-Set KC-36IP		36			
Farbtintenpatrone/Aufkleber-Set KC-18IF (ganzseitige Etiketten)	Kreditkartenformat	18	Papierkassette PCC-CP400*		
Farbtintenpatrone/Aufkleber-Set KC-18IL (Bogen mit acht Etiketten)		18			

\* Mit Farbtintenpatrone/Papier-Set separat erhältlich.

Bestimmte Zubehörteile sind in einigen Ländern möglicherweise nicht erhältlich.

## Wichtige Informationen vorab

- Die mit diesem Gerät gedruckten Bilder sind für den persönlichen Gebrauch vorgesehen. Drucken Sie keine Bilder, die urheberrechtlich geschützt sind, ohne vorher eine diesbezügliche Erlaubnis des Inhabers des Urheberrechts einzuholen.
- Die Garantiebestimmung dieses Geräts gilt nur in dem Land, in dem das Gerät verkauft wurde. Sollte ein Problem mit dem Gerät bei einer Verwendung im Ausland auftreten, müssen Sie zum Erheben von Garantieansprüchen beim Canon-Kundendienst zunächst in das Land zurücksenden, in dem Sie das Gerät erworben haben.
- Der LCD-Monitor wird mittels hochpräziser Produktionstechniken hergestellt. Mehr als 99,99 % der Pixel funktionieren gemäß ihrer Spezifikation. Es kann jedoch vorkommen, dass einige Pixel mitunter versehentlich aufleuchten oder als rote oder schwarze Punkte erscheinen. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf die gedruckten Bilder und stellt keine Fehlfunktion dar.
- Der LCD-Monitor ist unter Umständen mit einer dünnen Kunststofffolie gegen Verkratzen während des Transports geschützt. Entfernen Sie diese Folie ggf. vor Verwendung des Druckers.

## In diesem Handbuch verwendete Konventionen

- Dieser Drucker wird als "SELPHY-Drucker" oder "Drucker" bezeichnet.
- Die Tasten des SELPHY-Druckers werden im Text als Symbole dargestellt. Ausführliche Informationen finden Sie unter "Bedienfeld" (S. 6).
- Der auf dem Bildschirm angezeigte Text wird in eckigen Klammern [] dargestellt.
- Weist auf wichtige Hinweise hin.
- Weist auf Tipps und zusätzliche Informationen hin.
- (S. XX): Gibt Seitenzahlen an. xx gibt die Seitenanzahl an.
- In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass f
  ür alle Funktionen die Standardeinstellungen verwendet werden.
- Die verschiedenen Speicherkartentypen, die f
  ür diesen Drucker verwendet werden k
  önnen, werden als "Speicherkarten" bezeichnet.

## Inhalt

Lieferumfang	2
Tintenpatronen und Papier (separat erhältlich)	2
Wichtige Informationen vorab	3
In diesem Handbuch verwendete Konventionen_	3
Sicherheitsvorkehrungen	4
Aufstellen des SELPHY-Druckers	5
Überblick über die Komponenten	6
Auf dem Bildschirm angezeigte Informationen	7
Erste Schritte	7
Einstellen der Anzeigesprache	11
Kompatible Speicherkarten und Steckplätze für	
Speicherkarten	12
Für den Druck geeignete Bilder	12
Auswählen und Drucken von Bildern	13
Drucken aller Bilder	16

Reinigen des Druckers nach dem Druckvorgang_	17
Druckerwartung	17
Beschneiden und Drucken von Bildern	18
Drucken von Passfotos	19
Drucken von Bildern mit verschiedenen	
Druckmöglichkeiten	21
Drucken von Bildern über Ihren Computer	26
Installieren und Starten der Software	28
Drucken von Bildern mithilfe der Software	30
Drucken von Bildern über Ihre Digitalkamera	32
Drucken von Bildern mit den in der Digitalkamera	а
festgelegten Einstellungen (DPOF Druck)	33
Drucken an Orten ohne Stromanschluss	34
Fehlersuche	35
Technische Daten	37
Betrieb des SELPHY-Druckers	39

## Sicherheitsvorkehrungen

- Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass Sie sich über die nachfolgenden
- Sicherheitsmaßnahmen informieren. Achten Sie stets darauf, dass das Gerät ordnungsgemäß bedient wird.
   Die auf den folgenden Seiten erläuterten Sicherheitsvorkehrungen sollen verhindern, dass Sie selbst oder andere Personen zu Schaden kommen oder Schäden am Gerät entstehen.
- Lesen Sie außerdem die Anleitungen des separat erworbenen Zubehörs, das Sie verwenden.

Warnhinweis Weist auf die Möglichkeit von schweren Verletzungen oder Tod hin.

Bewahren Sie dieses Gerät f
ür Kinder und Kleinkinder unzug
änglich auf.

- Es besteht Erstickungsgefahr, wenn ein Kind sich das Netzkabel aus Versehen um den Hals legt.
- Verwenden Sie nur empfohlene Stromversorgungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinander zu bauen, Änderungen daran vorzunehmen oder es Wärme auszusetzen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und vermeiden Sie die Einwirkung starker Kräfte oder Stöße auf das Gerät.
- Zur Vermeidung von Verletzungen d
  ürfen Sie das Innere eines fallengelassenen oder besch
  ädigten Druckers niemals ber
  ühren.
- Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Rauch austritt, ein seltsamer Geruch wahrzunehmen ist oder ein anderes ungewöhnliches Verhalten auftritt.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine organischen Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Wasser (z. B. Meereswasser) oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in den Drucker gelangen. Ansonsten besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

Wenn das Gerät mit einer Flüssigkeit in Berührung kommt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, und wenden Sie sich an den Händler oder an den Canon-Kundendienst.

• Berühren Sie während eines Gewitters keinesfalls den Drucker oder den Netzstecker. Ansonsten besteht Stromschlag- oder Brandgefahr. Beenden Sie sofort den Betrieb des Geräts, und entfernen Sie sich vom Gerät.

- Berühren Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Überschreiten Sie bei der Verwendung des Geräts nicht die angegebene Nennkapazität der Steckdose oder des Anschlusszubehörs. Verwenden Sie das Netzkabel oder den Stecker nicht, wenn diese beschädigt oder nicht vollständig eingesteckt sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt von Schmutz oder Metallgegenständen (z. B. Nadeln oder Schlüssel) mit den Anschlüssen oder dem Netzstecker.
- Zerschneiden, beschädigen und modifizieren Sie niemals das Netzkabel, und legen Sie keine schweren Gegenstände darauf.

Ansonsten besteht Stromschlag- oder Brandgefahr.

 Verwenden Sie zur Wiedergabe der mitgelieferten CD-ROMs keinen CD-Player, der Daten-CD-ROMs nicht unterstützt.

Bei der Wiedergabe der CD-ROMs in einem Audio-CD-Player können die Lautsprecher beschädigt werden. Werden Daten-CD-ROMs über Kopfhörer wiedergegeben, kann die hohe Lautstärke außerdem Hörschäden verursachen.

Vorsicht Weist auf die Möglichkeit von Verletzungen hin.

- Fassen Sie nicht in das Innere des Druckers.
- Stellen Sie den SELPHY-Drucker in einer sicheren Umgebung auf, um ein Stolpern über das Netzkabel zu vermeiden.

Dies kann zu Verletzungen oder einer Beschädigung des Druckers führen.

- Verwenden oder lagern Sie den Drucker nach Möglichkeit nicht in folgenden Umgebungen.
  - Umgebungen mit starker Sonneneinstrahlung. Umgebungen mit über 40 °C.
  - Feuchte oder staubige Orte. Orte, an denen starke Erschütterungen auftreten.

Dies könnte den Drucker oder Adapter aufheizen und beschädigen, was zu elektrischen Schlägen, Verbrennungen, Verletzungen oder Bränden führen kann.

Hohe Temperaturen können eine Verformung des Adapters oder Druckergehäuses verursachen.

## Vorsicht

Weist auf die Möglichkeit von Schäden am Gerät hin.

- Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, wenn Sie den Drucker nicht verwenden.
- Bewahren Sie bei der Verwendung des Geräts keine Gegenstände, z. B. Kleidung, auf der Oberseite des Druckers auf.

Bleibt das Gerät über längere Zeiträume an die Steckdose angeschlossen, kann es zu Hitzebildung oder Verformungen kommen. Dies könnte ein Feuer zur Folge haben.

 Verwenden Sie niemals ein bereits bedrucktes Blatt zum Drucken, selbst wenn es nur teilweise bedruckt ist, wie in der Abbildung gezeigt.

Durch das Wiederverwenden von bedrucktem Papier kann die Farbfolie an dem Papier festkleben oder einen Papierstau verursachen und den Drucker beschädigen.



### Ziehen Sie während des Druckvorgangs niemals den Netzstecker.

Sollten Sie den Drucker versehentlich ausgeschaltet haben, schalten Sie ihn wieder ein und warten Sie, bis er das Papier ausgegeben hat. Wenden Sie sich bei einem Papierstau an Ihren Händler oder an den Canon-Kundendienst. Versuchen Sie nicht, einen Papierstau unter Kraftanwendung zu lösen. Der Drucker könnte dadurch beschädigt werden.

 Verwenden Sie den Drucker nicht in der N\u00e4he von Ger\u00e4ten, die Magnetfelder erzeugen oder an staubigen Orten.

Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Fehlfunktionen des Druckers führen.

## Aufstellen des SELPHY-Druckers



- Stellen Sie den SELPHY-Drucker auf eine stabile und ebene Oberfläche, beispielsweise auf einen Tisch. Stellen Sie den Drucker nie auf eine instabile oder schräge Fläche.
- Sorgen Sie f
  ür einen Abstand von mindestens 1 m zwischen dem SELPHY-Drucker und Ger
  äten, die elektromagnetische Strahlen oder starke Magnetfelder erzeugen.
- Stellen Sie sicher, dass um den SELPHY-Drucker ein Freiraum von mindestens 10 cm vorhanden ist.
- Das Papier wird während des Druckvorgangs in den SELPHY-Drucker eingezogen und wieder ausgegeben. Stellen Sie daher sicher, dass vor und hinter dem Drucker ein Freiraum von mindestens einer Blattlänge vorhanden ist.

Verwenden Sie den SELPHY-Drucker nicht in der N\u00e4he von Ger\u00e4ten, die Magnetfelder erzeugen oder an staubigen Orten. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Fehlfunktionen des Druckers f\u00fchren.

 Stellen Sie das Gerät nicht in der N\u00e4he von Fernseh- und Radioger\u00e4ten auf. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Fehlfunktionen des Druckers f\u00fchren.



A

\* An diesem Anschluss können Diebstahlsicherungen, z. B. ein Kensington-Schloss, angebracht werden.

## Bedienfeld



In di verw	esem Handbuch endete Symbole	Bezeichnung	Funktion
1	_	Bildschirm (LCD-Monitor)	Zeigt Bilder, Einstellungsbildschirme oder Fehlermeldungen $\left(S,36\right)$ an.
2	ወ	ON-Taste	Schaltet den SELPHY-Drucker ein oder aus (S. 11).
3		MENU-Taste	Zeigt den Menübildschirm an (S. 11).
4	—	EDIT-Taste	Zeigt das Schneidemenü an und dreht den Beschnittrahmen.
5	ОК	OK-Taste	Bestätigt den ausgewählten Eintrag.
6		Nach oben/ + COPIES-Taste	Lost die Anzahl der Ausdrucke fast wählt die gewünschte Ontien aus
7	▼	Nach unten/ – COPIES-Taste	Legt die Anzahl der Ausdrucke lest, wahlt die gewunschle Option aus.
8	•	Nach-links-Taste	Weekselt zwischen Bildern, ändert Einstellungen
9	►	Nach-rechts-Taste	
10	€	Vergrößern-Taste	Wechselt die Anzeige, vergrößert den Beschnittrahmen.
Û	Q	Verkleinern-Taste	Wechselt die Anzeige, verkleinert den Beschnittrahmen.
(12)	Ð	BACK-Taste	Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück (S. 21), bricht den Druckvorgang ab (S. 14).
13	£	PRINT-Taste	Startet den Druckvorgang (S. 14).

## Auf dem Bildschirm angezeigte Informationen



### Wechseln der Bildschirmanzeige

Sie können ein Bild als Vollbild anzeigen oder die Anzeige in 4 Bereiche unterteilen, indem Sie die Q -Tasten drücken. Wenn Sie ein Bild als Vollbild anzeigen, wird auch der Rahmen zur Kennzeichnung des druckbaren Bereichs angezeigt.

## Erste Schritte

Vorbereitung des Bilderdrucks: Als Beispiel dient ein Farbtintenpatrone/Papier-Set im Postkartenformat (separat erhältlich) (S. 2), die Vorbereitung sieht jedoch bei den anderen Formaten gleich aus. Achten Sie drauf, dass kein Staub auf das Papier gelangt, da dies Linienbildung auf den gedruckten Bilder oder eine Fehlfunktion verursachen kann (S. 5).

## 📕 Vorbereiten der Tintenpatrone



## Überprüfen Sie die Tintenpatrone und Farbfolie.

- Halten Sie die Tintenpatrone ohne die Farbfolie zu berühren und überprüfen Sie, ob das Format des zu bedruckenden Papiers mit dem auf der Tintenpatrone angegebenen Papierformat (Postcard(4x6in)Size, Card Size usw.) übereinstimmt.
- Achten Sie darauf, dass die Farbfolie straff gespannt ist. Wenn die Farbfolie nicht gespannt ist, drehen Sie die Transportrolle wie in der Abbildung beschrieben, um sie zu spannen, da die Farbfolie sonst beim Einsetzen in den SELPHY-Drucker reißen könnte.
- Achten Sie drauf, die Farbfolie nicht zu berühren, die Tintenkassette nicht mit nassen Händen zu berühren und keinen Staub oder Schmutz auf die Farbfolie gelangen zu lassen. Schmutz und Wassertropfen können zu Linienbildung auf Bildern, schlechter Druckqualität, Rissen in der Farbfolie oder Fehlfunktionen des Druckers führen (S. 5).
  - Drehen Sie beim Spannen die Transportrolle ohne Kraft. Durch Kraftanwendung können Risse in der Farbfolie entstehen oder die Farbfolie vor Abschluss des Bilderdrucks zur Neige gehen, was ein Übrigbleiben von Papier zur Folge hätte.

# Vorbereiten der Papierkassette (2Glänzende Seite 4

## Überprüfen Sie das Papierformat.

 Überprüfen Sie, ob die vorbereitete Tintenpatrone mit dem auf der Papierkassette angegebenen Papierformat (POSTCARD (4x6in), CARD SIZE usw.) übereinstimmt.

## Öffnen Sie die Abdeckung.

 Es sind zwei Abdeckungen vorhanden. Öffnen Sie zunächst die Außenabdeckung ①, und öffnen Sie anschließend die Innenabdeckung ②.

## Legen Sie das Papier ein.

- Legen Sie das Papier in die Papierkassette ein, die Sie vorbereitet haben.
- Sie können maximal bis zu 18 Bogen in die Papierkassette einlegen. Das Einlegen von 19 oder mehr Bogen kann zu Schäden oder Fehlfunktionen des Druckers führen.
- Halten Sie das Papier wie in der Abbildung beschrieben, und legen Sie es mit der glänzenden Seite nach oben ein. (Berühren Sie die zu bedruckende Seite (glänzende Seite) des Papiers nicht mit den Fingern. Dies kann zu verschmutzten Ausdrucken führen.)
- Sollte der Papierstapel ein Schutzblatt enthalten, entfernen Sie dieses, und legen Sie nur den Papierstapel in die Kassette ein.
- Legen Sie Papier im Postkartenformat mit einem Briefmarkenfeld so ein, dass das Briefmarkenfeld in die in der Abbildung beschriebene Richtung zeigt.

## Schließen Sie die Abdeckung.

 Schließen Sie die Innenabdeckung, bis sie vollständig einrastet. Die Außenabdeckung muss während des Druckvorgangs geöffnet bleiben.

## **Drucken im L-Format**



 Sie können mit der Kassette PCPL-CP400 (separat erhältlich) im L-Format drucken. Sie können auch im Postkartenformat drucken, wenn Sie den Adapter wie in der Abbildung beschrieben entfernen.

- Verwenden Sie nur das das in den "Farbtintenpatrone/Papier-Sets" von Canon enthaltene Spezialpapier für die Drucker der SELPHY CP-Serie. Sie können kein normales Druckpapier, keine normalen Postkarten oder spezielles Papier für Drucker der SELPHY ES-Serie verwenden.
- Folgende Aktionen dürfen nicht ausgeführt werden, da sie zu Störungen oder Fehlfunktionen des Druckers führen können:
  - Papier verkehrt herum einlegen (die glänzende Seite ist die zu bedruckende Seite)
  - Knicken oder Trennen des Papiers an der Perforation vor dem Druckvorgang
  - Verwenden von Etikettenbogen, die sich ablösen oder bereits teilweise abgelöst sind
  - Beschreiben von Bogen vor dem Druckvorgang
  - Wiederverwenden von Blättern zum Drucken auf den unbedruckten Stellen  $(\mathbb{S},\,5)$
  - Wiederverwenden einer aufgebrauchten Tintenpatrone
- Berühren Sie nicht die Federn der Papierkassette.
   Wenn die Federn verbogen oder deformiert sind, wird das Papier nicht korrekt vom SELPHY-Drucker eingezogen.
- Bei Papierkassetten in Kreditkartengröße ist eine der Federn in der Mitte an der oberen Seite angebracht.
- Achten Sie drauf, zu bedruckende Seite (glänzende Seite) des Papiers nicht zu berühren, das Papier nicht mit nassen Händen zu berühren und keinen Staub oder Schmutz auf das Papier gelangen zu lassen. Schmutz und Wassertropfen können zu Linienbildung auf Bildern, schlechter Druckqualität oder Fehlfunktionen des Druckers führen (S. 5).

## edern in te) des Händen apier in der Feder

9

## Einsetzen der Staubschutzabdeckung

Durch das Einsetzen der Staubschutzabdeckung DPC-CP100 können Sie verhindern, dass sich Staub und Schmutz auf dem Papier ansammeln. In einigen Ländern wird unter Umständen keine Staubschutzabdeckung mitgeliefert. Erwerben Sie sie bei Bedarf separat.



 Setzen Sie die Staubschutzabdeckung wie in der Abbildung beschrieben ein.

 An sehr staubigen oder schmutzigen Orten kann die Staubschutzabdeckung möglicherweise die Ansammlung von Staub und Schmutz auf dem Papier nicht verhindern, wählen Sie daher einen sauberen Ort zur Verwendung des SELPHY-Druckers aus.

Bewahren Sie die Staubschutzabdeckung in einer Hülle auf, um sie bei Nichtverwendung vor Staub zu schützen.



## Öffnen Sie die Abdeckungen.

Einsetzen der Tintenpatrone und Papierkassette

 Öffnen Sie die Abdeckungen f
ür das Tintenpatronen- und das Papierkassettenfach.

## Setzen Sie die Tintenpatrone ein.

- Setzen Sie die Tintenpatrone in der Richtung des Pfeils auf der Patrone ein, bis sie vollständig eingeschoben und eingerastet ist.
- Schließen Sie die Abdeckung des Tintenpatronenfachs.

## Setzen Sie die Papierkassette ein.

 Stellen Sie sicher, dass die Au
ßenabdeckung ge
öffnet ist (S. 8), und setzen Sie die Papierkassette vollst
ändig in das Fach ein.

## 🛡 Anschließen des Netzkabels



## Stecken Sie das Adapterkabel in den SELPHY-Drucker.

 Stellen Sie sicher, dass Sie das Kabel des Netzadapters vollständig in den SELPHY-Drucker stecken.



2

3



## Schließen Sie das Netzkabel an.

 Schließen Sie zunächst das Netzkabel an den Kompakt-Netzadapter an. Stecken Sie anschließend das andere Ende des Kabels in eine Steckdose.

## Einstellen der Anzeigesprache

Sie können die Sprache für die auf dem LCD-Monitor angezeigten Menüs und Meldungen ändern. Die tandardeinstellung ist Englisch.



## Kompatible Speicherkarten und Steckplätze für Speicherkarten



Kartensteckplätze		Speicherkarten, die ohne Adapter verwendet werden können	Speicherkarten für eine Verwendung mit Adapter (im Handel erhältlich)
1	SD/MMC+	<ul> <li>SD-Speicherkarte</li> <li>SDHC-Speicherkarte</li> <li>SDXC-Speicherkarte</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>MMCplus-Karte</li> <li>HC MMCplus-Karte</li> </ul>	<ul> <li>miniSD-Speicherkarte</li> <li>microSDHC-Speicherkarte</li> <li>microSDHC-Speicherkarte</li> <li>microSDXC-Speicherkarte</li> <li>RS-MMC-Karte*1</li> <li>MMCmobile-Karte</li> <li>MMCmicro-Karte</li> </ul>
2	CF/microdrive	CF-Karte C     Microdrive	• xD-Picture-Karte* <sup>2</sup>

\*1 "RS-MMC" ist die Abkürzung für "Reduced-Size Multi Media Card".

\*2 Der Betrieb mit dem Adapter DPC-CF der Fujifilm Corporation wurde bestätigt.

- Bei Speicherkarten, für die ein Adapter erforderlich ist, setzen Sie zuerst die Speicherkarte in den Adapter und anschließend den Adapter in den entsprechenden Kartensteckplatz ein.
   Wenn Sie die Speicherkarte ohne den entsprechenden Adapter in einen Kartensteckplatz einsetzen, können Sie sie möglicherweise nicht mehr aus dem Drucker entfernen.
  - Verwenden Sie eine Speicherkarte, die in dem Gerät formatiert wurde, mit dem die Bilder aufgenommen wurden. Eine auf einem Computer formatierte Speicherkarte wird möglicherweise nicht erkannt.

Ø

 Informationen zur Verwendung der Speicherkarte und des Adapters finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

## Informationen über USB-Flashspeicher

Sie können Bilder von einem handelsüblichen USB-Flashspeicher drucken, indem Sie ihn an den SELPHY-Drucker anschließen (S. 15).

## Für den Druck geeignete Bilder

JPEG-Bilder, die dem Exif-Standard entsprechen, können mit dem SELPHY-Drucker gedruckt werden.



Bilder mit einer ungewöhnlichen Größe oder Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, können möglicherweise nicht richtig angezeigt oder gedruckt werden.

## Auswählen und Drucken von Bildern

Sie können ein Bild auswählen und die Anzahl der Ausdrucke für dieses Bild festlegen. In diesem Abschnitt wird als Beispiel eine SD-Speicherkarte verwendet. Die angegebene Vorgehensweise ist jedoch auch für das Drucken über andere Speicherkarten geeignet.









Beschriftung nach oben





Anzahl an Ausdrucken des angezeigten Bildes Anzahl an Ausdrucken



## Schalten Sie den SELPHY-Drucker ein.

- Drücken Sie die Taste d, und halten Sie sie gedrückt, bis der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird.
- Um den Drucker auszuschalten, drücken Sie die Taste d, und lassen Sie sie los, sobald die Anzeige wechselt.

## Klappen Sie den Bildschirm (LCD-Monitor) nach oben.

 Klappen Sie den LCD-Monitor maximal 45° nach oben, da sonst ein Schaden oder eine Fehlfunktion entstehen kann.

## Setzen Sie eine Speicherkarte in den Kartensteckplatz ein.

- Setzen Sie die Karte in der Richtung ein wie in der Abbildung beschrieben; drücken Sie sie leicht hinein, sodass sie einrastet.
- Um die Karte zu entfernen, drücken Sie sie erneut leicht hinein, sodass sie ausrastet.
- Wenn Sie eine CF-/microdrive-Karte verwenden, setzen Sie sie vollständig in den entsprechenden Kartensteckplatz ein.
- Der Bildschirm aus Schritt 4 (Bildanzeige) (S. 7) wird angezeigt.

## Wählen Sie ein Bild aus.

- Drücken Sie die Tasten <>, um das zu druckende Bild auszuwählen.
- Um nur jedes 5. Bild anzuzeigen, drücken Sie die Tasten ◀▶, und halten Sie sie gedrückt.

## Legen Sie die Anzahl der Ausdrucke für ein Bild fest.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um die Anzahl der Ausdrucke festzulegen.
- Wenn Sie die Taste ▲▼ gedrückt halten, wird die Anzahl der Ausdrucke um 5 Kopien erhöht oder reduziert.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um ein weiteres Bild zu drucken.











## Starten Sie den Druckvorgang.

- Drücken Sie die Taste 
   <u>h</u>, um den Druckvorgang zu starten.
- Während des Druckvorgangs wird das Papier mehrmals auf der Rückseite des SELPHY-Druckers eingezogen und ausgegeben. Berühren Sie das Papier nicht, bis der Druckvorgang beendet ist und die bedruckten Blätter im Druckausgabefach (auf der Papierkassette) liegen.
- Achten Sie darauf, dass 19 oder mehr bedruckte Bogen im Druckausgabefach liegen.

## Legen Sie Papier ein.

- Wenn auf dem Bildschirm eine Meldung zu fehlendem Papier erscheint, ziehen Sie die Papierkassette aus dem SELPHY-Drucker heraus ohne diesen auszuschalten.
- Legen Sie neues Papier in die Kassette ein (S. 8), und setzen Sie die Papierkassette erneut in den SELPHY-Drucker ein (S. 10).

## Wechseln Sie die Tintenpatrone aus.

- Wenn auf dem Bildschirm eine Meldung zu fehlender Tinte erscheint, öffnen Sie die Abdeckung des Tintenpatronenfachs ohne den Drucker auszuschalten.
- Die Tintenpatrone kommt heraus, wenn Sie die Verriegelung in die in der Abbildung beschriebene Richtung bewegen. Setzen Sie eine neue Tintenpatrone ein (S. 7, 10).
- Ziehen Sie nicht die Papierkassette heraus, öffnen Sie nicht die Abdeckung der Tintenpatrone, und entfernen Sie nicht die Speicherkarte, wenn Sie den Drucker gerade eingeschaltet haben oder aktuell einen Druckvorgang ausführen und Betriebsgeräusche des Druckers hören. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Fehlfunktionen des Druckers führen.
   Drücken Sie die Taste Studie den Druckvorgang abzubrechen. Sie können den Druckvorgang
  - Drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang abzubrechen. Sie können den Druckvorgang nicht abbrechen, indem Sie die ON-Taste drücken; der Drucker kann außerdem beschädigt werden, wenn Sie das Netzkabel ziehen, um ihn auszuschalten.
- Es kann einen Moment dauern, bis Bilder in Schritt 4 angezeigt werden, wenn die Speicherkarte viele Bilder enthält.
   Wenn der Bildschirm [Start DPOF Druck] anzeigt, finden Sie entsprechende Informationen unter "Drucken von Bildern mit den in der Digitalkamera festgelegten Einstellungen (DPOF Druck)" (S. 33).
  - Sie können bis zu 99 Bilder auf einmal drucken und bis zu 99 Ausdrucke pro Bild in den Schritten 4 und 5 festlegen. Sie können jedoch nicht mehr als 999 Bilder festlegen (S. 35).

## Vermeiden unvollständiger Ausdrucke

Die nachfolgenden Hinweise helfen Ihnen, Papierverschwendung aufgrund von vor Druckabschluss aufgebrauchter Tinte zu verhindern.

- Drehen Sie die Transportrolle beim Spannen der Farbfolie nicht zu weit (S. 7).
- Wenn auf dem Bildschirm eine Meldung zu fehlendem Papier erscheint, legen Sie neues Papier ein, ohne den Drucker auszuschalten (Schritt 7), oder drücken Sie die Taste , um den Druckvorgang abzubrechen (Schritt 6).

Je nach Druckbedingungen können Sie in manchen Fällen unvollständige Ausdrucke aufgrund von aufgebrauchter Tinte nicht verhindern, auch wenn Sie die obigen Anweisungen befolgen.

8

## <sup>/</sup> Drucken über USB-Flashspeicher

Wie bei Bildern auf Speicherkarten können Bilder auf handelsüblichen USB-Flashspeichern auch gedruckt werden.



## Setzen Sie einen USB-Flashspeicher ein.

- Setzen Sie einen USB-Flashspeicher wie in der Abbildung dargestellt ein.
- Alle weiteren Schritte entsprechen den Schritten, die Sie beim Drucken von Bildern auf Speicherkarten durchführen (S. 13 – 14).
- Je nach der Marke Ihres USB-Flashspeichers, ist es möglicherweise schwer, ihn einzusetzen oder zu entfernen, und er funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Informationen zur Verwendung des USB-Flashspeichers finden Sie im entsprechenden Benutzerhandbuch.

## Drucken von 1 Ausdruck des ausgewählten Bildes

Sie können mit wenig Aufwand 1 Ausdruck des ausgewählten Bildes vornehmen.



 $(\mathbf{I})$ 

### Auswählen und Drucken von Bildern

- Wählen Sie das Bild aus wie in den Schritten 1 bis 4 auf S. 13 beschrieben.
- Drücken Sie die Taste , um 1 Ausdruck des ausgewählten Bildes vorzunehmen.

Wenn Sie das Bild und die Anzahl an Ausdrucken in den Schritten 4 und 5 auf S. 13 festgelegt haben, wird der SELPHY-Drucker gemäß dieser Festlegung drucken, auch wenn Sie die obigen Aktionen ausführen. Stellen Sie daher sicher, dass die Anzahl an Ausdrucken in Schritt 4 auf S. 13 "0" beträgt, bevor Sie den Vorgang fortsetzen.

(۵

## **Drucken aller Bilder**

Sie können alle auf einer Speicherkarte gespeicherten Bilder gleichzeitig ausdrucken.



 Wenn auf der Speicherkarte mehr als 1.000 Bilder gespeichert sind, werden nur 999 Ausdrucke in der Reihenfolge des aktuellsten Aufnahmedatums gedruckt.

 Sie können in Schritt 3 bis zu 99 Ausdrucke pro Bild festlegen. Sie können jedoch keinen Wert festlegen, der multipliziert mit der Anzahl an Bildern auf der Speicherkarte ein Ergebnis größer als 999 liefert. (Beispiel: Wenn die Speicherkarte 100 Bilder enthält, können Sie bis zu 9 Ausdrucke pro Bild festlegen.)

(•)

## Aufbewahren der gedruckten Bilder

- Wenn beide Ränder eines Ausdrucks perforiert sind, können Sie die Kanten durch Knicken ablösen.
- Verwenden Sie zum Beschriften von Ausdrucken einen Stift auf Ölbasis.



- Vermeiden Sie die folgenden Händhabungsfehler, da sonst Farbabweichungen und verblasste oder verlaufene Farben im Druck auftreten können: Anbringen von Klebeband jeglicher Art auf die Druckoberfläche, Aufbewahren von Ausdrucken, wobei die Druckoberfläche mit Materialien aus Vinyl oder Kunststoff in Berührung kommt, Aufbringen von Alkohol oder anderen flüchtigen Lösungsmitteln auf die Druckoberfläche, Aufbewahren von Ausdrucken, wobei die Druckoberfläche über einen längeren Zeitraum gegen andere Oberflächen oder Gegenstände gepresst wird.
- Wenn Sie Ausdrucke in Alben aufbewahren möchten, entscheiden Sie sich für Alben mit Fotodeckblättern aus Nylon, Polypropylen oder Zellophan.

Abhängig von dem Aufbewahrungszeitraum und den Lagerungsbedingungen können Farbveränderungen auftreten. Canon übernimmt keine Haftung für entstehende Farbveränderungen.

## Reinigen des Druckers nach dem Druckvorgang

- (1) Schalten Sie den SELPHY-Drucker aus (S. 11), und entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- ② Klappen Sie den Bildschirm (LCD-Monitor) für die Speicherung vollständig ein.
- ③ Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, und ziehen Sie das Kabel des Netzadapters aus dem SELPHY-Drucker.
  - Sollte der Kompakt-Netzadapter heiß sein, warten Sie, bis sich der Adapter abgekühlt hat, bevor Sie ihn lagern.
- ④ Entnehmen Sie die Papierkassette, und schließen Sie die Abdeckung des Papierkassettenfachs. Lassen Sie das restliche Papier in der Kassette, und bewahren Sie die Papierkassette an einem dunklen, trockenen und staubfreien Ort auf.
  - Lassen Sie die Tintenpatrone im SELPHY-Drucker.
  - Lagern Sie den SELPHY-Drucker waagerecht an einem dunklen Ort, an dem er vor Staub geschützt ist. Staub und Schmutz können zur Bildung weißer Linien auf Bildern oder zu Fehlfunktionen des Druckers führen.

 Wenn Sie mehr als eine Tintenpatrone haben, dann bewahren Sie eine im SELPHY-Drucker auf, und legen Sie die andere Tintenpatrone in die Originalverpackung oder in eine Hülle, um sie vor Staub zu schützen, und bewahren Sie sie an einem dunklen Ort auf.

Bewahren Sie neue Papierkassetten und Tintenpatronen in ungeöffneter Verpackung an einem dunklen Ort auf.

## Druckerwartung

Um Linienbildung durch Staub und Schmutz auf Bildern zu verhindern und eine gute Druckqualität zu gewährleisten, reinigen Sie den SELPHY-Drucker regelmäßig vor dem Drucken und beim Wechseln der Tintenpatrone mit der mitgelieferten Reinigungskassette (S. 2). Beachten Sie jedoch, dass in einigen Ländern unter Umständen keine Reinigungskassette mitgeliefert wird.



## Reinigen des SELPHY-Druckers

- Entfernen Sie die Tintenpatrone, falls diese eingesetzt ist.
- Setzen Sie die Reinigungskassette mit dem Pfeil in der beschriebenen Richtung vollständig ein und ziehen Sie sie wieder heraus. Wiederholen Sie diesen Schritt mehrere Male.
- Bewahren Sie die Reinigungskassette in einer H
  ülle auf, um sie nach dem Reinigen vor Staub zu sch
  ützen.

 Berühren Sie nicht den weißen Bereich der Reinigungskassette, da dies die Reinigungswirkung verringern kann.

- Verwenden Sie keine andere als die mitgelieferte Reinigungskassette. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann zu Fehlfunktionen des Druckers führen.
- Falls nach der Reinigung weiterhin Linien auf Bildern gebildet werden, wenden Sie sich an den Canon-Kundendienst.

## Beschneiden und Drucken von Bildern

Sie können einen Teil eines Bildes beschneiden und ausdrucken.

## Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Wählen Sie ein Bild aus wie in Schritt 4 auf S. 13 beschrieben, drücken Sie die Taste EDIT, und drücken Sie dann die Taste OK.
- Es wird ein Beschnittrahmen zum Festlegen des Zuschnittbereichs angezeigt.

## Legen Sie den Zuschnittbereich fest.

- Der Beschnittrahmen wechselt jedes Mal zwischen Hoch- und Querformat, wenn Sie die Taste EDIT drücken.
- Sie können den Beschnittrahmen bewegen, indem Sie die Tasten ▲▼◀► drücken.
- Sie können den Beschnittrahmen vergrößern, indem Sie die Taste drücken, und verkleinern, indem Sie die Taste drücken.

## Nehmen Sie die Einstellung vor.

- Drücken Sie die Taste OK, um den Zuschnittbereich einzustellen und zur Bildanzeige zurückzukehren.
- Die Einstellung des Zuschnittbereichs wird durch das Einstellen der Anzahl an Ausdrucken auf 0 nicht gelöscht.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3, um ein weiteres Bild zu zuzuschneiden.

## Starten Sie den Druckvorgang.

- Starten Sie den Druckvorgang wie in Schritt 6 auf S. 14 beschrieben.
- Um den Zuschnittbereich nach dem Einstellen zu ändern, drücken Sie die Taste EDIT in der Bildanzeige, drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Zuschnitt ändern] auszuwählen, und drücken Sie die Taste OK, um die Schritte 2 und 3 zu wiederholen.
- Um den Zuschnittbereich nach dem Einstellen zurückzusetzen, drücken Sie die Taste EDIT in der Bildanzeige, drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Erneut zuschn.] auszuwählen, drücken Sie die Taste OK, um den Bildschirm "Erneut zuschneiden" anzuzeigen, und drücken Sie die Taste OK erneut.
- Die Zuschnittbereiche werden alle gelöscht, wenn Sie den SELPHY-Drucker ausschalten oder die Speicherkarte vor dem Drucken entfernen.
- Sie können Zuschnittbereiche für bis zu 99 Bilder festlegen.
- Sie können keine Bilder in [DPOF Druck] und [Alle Bilder drucken] zuschneiden.
- Sie können keine Bilder zuschneiden, wenn Sie die Option [ IIII Übersicht] oder [ IIII Collage] in [Seitenlayout] ausgewählt haben (S. 23).
- Sie können das Seitenverhältnis des Beschnittrahmens auf dem Bildschirm nicht verändern.
- Sie können die Anzahl der Ausdrucke f
  ür ein Bild festlegen, indem Sie die Tasten ▲▼ in der Bildanzeige in Schritt 3 dr
  ücken.
- Der Zuschnittbereich wird nach Beendigung des Druckauftrags gelöscht.









## **Drucken von Passfotos**



3



Sie können Bilder als Passfotos drucken. Sie können aus den Formaten [Multi-Format], [Standard]\* und [Benutzerdef.] auswählen.

Sie können auch 2 Bildtypen für den Ausdruck auf einem Blatt auswählen.

\* Das Format Standard entspricht den internationalen Standards der ICAO.

## Stellen Sie den Passfotodruck ein.

- Drücken Sie die Taste
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Passfoto] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.

## Legen Sie das Passfotoformat fest.

- Drücken Sie die Tasten 
   , um das Format auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.
- Wenn Sie [Benutzerdef.] ausgewählt haben, drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Lange Seite] auszuwählen, drücken Sie die Tasten ◀▶, um die Länge festzulegen, legen Sie dann die Länge für [Kurze Seite] fest, und drücken Sie die Taste OK erneut. Die in [Kurze Seite] festlegbaren Werte werden automatisch entsprechend dem Wert geändert, den Sie in [Lange Seite] festgelegt haben.
- Wenn Sie [Multi-Format] ausgewählt haben, wird das Format des zu druckenden Bildes angezeigt.

## Wählen und drucken Sie die Bilder aus.

- Wählen Sie das Bild aus, indem Sie die Tasten ◄► drücken, und drücken Sie die Taste ▲. ✓ wird unten rechts auf dem Bildschirm angezeigt (bis zu 2 Bilder).
- Drücken Sie die Taste EDIT, um den Zuschnittbereich einzustellen (S. 18).
- Starten Sie den Druckvorgang wie in Schritt 6 auf S. 14 beschrieben.
- Je nach Behörde wird das Passfoto möglicherweise nicht akzeptiert. Erkundigen Sie sich vorab bei der zuständigen Stelle.
- Sie können kein Papier im Kreditkartenformat verwenden.
- [Ränder]-Einstellungen werden ignoriert.
- Einstellungen werden nach Beendigung des Druckauftrags gelöscht.
- Das Datum und die Dateinummer werden nicht gedruckt.
- Wenn Sie 2 Bildtypen ausgewählt haben, werden diese 2 Typen auf die Anzahl an Spalten im Layout gleich verteilt und gedruckt.
- Wenn Sie 2 Bildtypen ausgewählt haben und die Anzahl an Spalten ist ungerade, bleibt die mittlere Spalte unbedruckt.





## Schneiden Sie das Passfoto zu.



- Wenn Sie den Zuschnittbereich (S. 18) anzeigen und das Format [Standard] f
  ür [Passfoto] ausgew
  ählt ist, werden 2 Linien angezeigt.
- Passen Sie den Zuschnitt so an, dass eine Linie am oberen Kopfrand und die andere Linie am Kinn anliegt, um ein standardkonformes Passfoto zu drucken.

( )

 Erkundigen Sie sich vorab bei der zuständigen Stelle nach anderen erforderlichen Details außer der Position und Größe des Gesichts.

( )

## Drucken von Bildern mit verschiedenen Druckmöglichkeiten

Sie können verschiedene Funktionen für den Druck nutzen, wie z. B. das Einfügen des Aufnahmedatums oder die Farbanpassung eines Bildes. Sie müssen dabei die Einstellungen für die einzelnen Bilder nicht erneut festlegen, da sie – sofern die Einstellungen für ein Bild ausgewählt wurden – auf alle Bilder angewendet werden.

## Vornehmen von Einstellungen

/	D	DPOF D	uck
,		Alle Bilde	er drucken
		Passfoto	
	81	Einstellur	ngen ändern
			⇒ Zur
/		Einstellung	en ändern
<b>'</b>	Datum		😪 Aus
	Rote Au	igen korr	Aus
	Ränder		randlos
	Seitenla	iyout	
		🗆 1-fa	ch

## 

🗢 Zurück

## Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm an.

- Drücken Sie die Taste
- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um [Einstellungen ändern] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.

## Wählen Sie den Eintrag aus, und ändern Sie anschließend die Einstellungen.

- Drücken Sie die Tasten ▲▼, um einen Eintrag auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um die Einstellungen zu ändern, und drücken Sie dann die Taste ∽, um die Einstellung abzuschließen.
- Informationen zu den einzelnen Einstellungsoptionen finden Sie auf S. 22 – 25.

## Starten Sie den Druckvorgang.





21

## 🗸 Drucken mit Datum (Datum)





- Sie können das von der Digitalkamera gespeicherte Aufnahmedatum einfügen.
- Aus (Standardeinstellung) / O An

Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Einstellung [ X Aus] wieder festgelegt.

Da es sich bei dem gedruckten Datum um das von der Digitalkamera erstellte Aufnahmedatum des Bildes handelt, kann es auf dem SELPHY-Drucker nicht verändert werden.

02/02/2012

- Sie können das Format f
  ür das Datum unter [Datumsformat] 
  ändern (S. 25).
- Das Datum wird nicht gedruckt, wenn in [Seitenlayout] (S. 23) die Option [IIII Übersicht] oder [IIII Collage] ausgewählt ist.
- Legen Sie [ Aus] f
   ür Bilder fest, die bereits ein von der Kamera aufgedrucktes Datum beinhalten, um zu verhindern, dass zwei Datumsangaben auf dem Bild aufgedruckt werden.

## Korrigieren des Rote-Augen-Effekts f ür den Druck (Rote Augen korrigieren)

Sie können rote Augen in Bildern korrigieren.

Aus (Standardeinstellung) / O An

 Es können versehentlich andere Bereiche des Bildes als die Augen korrigiert werden. Setzen Sie [Rote Augen korr] nur auf [ Image: An], wenn Bilder gedruckt werden, die rote Augen enthalten.

 Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, oder wird die Speicherkarte entfernt, wird die Einstellung [ Aus] wieder festgelegt.

- Rote Augen werden möglicherweise nicht automatisch erkannt oder optimal korrigiert, wenn die Gesichter im Verhältnis zum Gesamtbild sehr klein, dunkel oder hell erscheinen. Dies gilt auch für Gesichter, die seitlich oder schräg ausgerichtet oder teilweise verdeckt sind.
- Die Rote-Augen-Korrektur ist nicht verfügbar, wenn in [Seitenlayout] (S. 23) [ 2-fach], [ 4-fach], [ # 4-fach], oder [ # Übersicht] ausgewählt ist.
- Die Rote-Augen-Korrektur wird nicht angewendet, wenn in [My Colors] (S. 24) [ Sepia] oder [ Schwarz/ Weiß] ausgewählt ist.
- Der Umfang der Korrekturen kann je nach Einstellung des Zuschnittbereichs, Seitenlayout oder Papiergröße variieren.

## 🛡 Drucken mit oder ohne Rand (Ränder)





- Sie können festlegen, ob die Bilder mit oder ohne Rand gedruckt werden sollen.
- randlos (Standardeinstellung) / mit Rand



- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Einstellung [ mandlos] wieder festgelegt.
- Bilder werden ohne Rand gedruckt, wenn [IIII Übersicht] oder [IIII Collage] in [Seitenlayout] (S. 23) ausgewählt ist.
   Wenn Sie beim Drucken auf Papier im Kreditkartenformat (S. 2) [IIIII 8-fach] auswählen, werden Bilder ohne Rand gedruckt, auch wenn in [Seitenlayout] (S. 23) [IIIII mit Rand] ausgewählt ist.



## Auswählen eines Layouts und Drucken (Seitenlayout)



 Sie können die gewünschte Anzahl der Bilder festlegen, die auf einem Bogen gedruckt werden soll. Die von Ihnen angegebene Anzahl an Bildern (S. 13) wird in dem auswählten Layout gedruckt.

1-fach (Standardeinstellung)	Druckt ein Bild auf einen Bogen	Hach*	Druckt acht Bilder auf einen Bogen
2-fach	Druckt zwei Bilder auf einen Bogen	Ubersicht	Druckt eine Übersicht
H 4-fach	Druckt vier Bilder auf einen Bogen	Collage	Bearbeitet automatisch Bilder in verschiedenen Formaten für den Ausdruck auf einem einzelnen Blatt

\* Stellen Sie für das Layout [## 8-fach] ein, wenn Sie das Farbtintenpatrone/Aufkleber-Set KC-18IL (Bogen mit 8 Etiketten) verwenden (S. 2).

- Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Einstellung [ 1-fach] wieder festgelegt.
  - Sie können ein Layout sogar speichern, nachdem der SELPHY-Drucker ausgeschaltet wurde. Damit der SELPHY-Drucker Layouts speichert, stellen Sie sicher, dass er ausgeschaltet ist, und drücken Sie und halten Sie die folgenden Tasten gedrückt: <a>[]</a>, <a>und</a> und</a> Drücken Sie dann die Taste </a>, und drücken Sie sie gedrückt, bis "SELPHY" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Damit der SELPHY-Drucker keine Layouts mehr speichert, schalten Sie ihn aus, und schalten Sie ihn wieder ein, genau wie vor dem Speichern der Layouts.
  - Die Position des Bildes kann nicht festgelegt werden.
  - Je nach ausgewähltem Layout werden die in [Datum] (S. 22), [Bild optimieren] (S. 24), [Rote Augen korr] (S. 22), [Ränder] (S. 22), [Glatte Haut] (S. 24) oder [Helligkeit] (S. 25) festgelegten Einstellungen möglicherweise nicht angewendet.
  - Wenn Sie unter [ IIII Übersicht] die Option [Alle Bilder drucken] auswählen (S. 16), können Sie alle Bilder auf einer Speicherkarte als Übersicht ausdrucken.

## Bearbeitung von Bildern verschiedener Größen (Collage)





- Mit der Collagenfunktion werden Bilder in verschiedenen Größen für den Ausdruck zusammengesetzt.
- Auf einem einzigen Blatt kann eine Gruppe von bis zu acht Bildern oder eine Gruppe von bis zu 20 Bildern gedruckt werden.
- Bilder können auf Papier im L- oder Postkartenformat gedruckt werden (S. 2).
- Drücken Sie beim "Vornehmen von Einstellungen" (S. 21), die Tasten ▲▼, um im Bildschirm in Schritt 2 die Option [Seitenlayout] auszuwählen. Drücken Sie die Tasten ◀▶, um [ Collage] auszuwählen, und drücken Sie dann die Taste OK.
- Wenn der Bildschirm, der links dargestellt ist, angezeigt wird, drücken Sie die Tasten ▲▼, um eine Option auszuwählen.
- Drücken Sie die Tasten ◀▶, um die Einstellungen zu ändern, und drücken Sie dann die Taste ⇔, um die Einstellung abzuschließen.
- Wenn Sie die Taste Szweimal drücken, kehren Sie zur Bildanzeige zurück.

Sie können die Positionen der Bilder nicht festlegen.

• Es kann einen Moment dauern, bis der Druckvorgang startet.

## Haut auf den Ausdrucken glatt und schön aussehen lassen (Glatte Haut)

• Lässt Haut auf den Ausdrucken glatt und schön aussehen.

- R Aus (Standardeinstellung) / R An
  - Diese Einstellung wird auf [ R Aus] zurückgesetzt, wenn ein Druckauftrag beendet, der SELPHY-Drucker ausgeschaltet oder die Speicherkarte entfernt wird.
    - Die Korrektur wird möglicherweise bei anderen Bereichen als der Haut angewendet, wodurch unerwartete Ergebnisse auftreten können.
    - Bei Einstellung von [Seitenlayout] (S. 23) auf [ IIII Übersicht] wird [Glatte Haut] nicht angewendet.

## 🎔 Ändern des Farbtons für den Druck (My Colors)

 Sie können die Farbtöne in Ihren Bildern anpassen oder den Farbton Ihrer Bilder in Sepia oder Schwarzweiß ändern.

	_	🛠 Diafilm	Erzeugt intensive, natürlich wirkende Farben ähnlich denen eines Diafilms
🛠 Kräftig	Betont Kontrast und Farbsättigung und führt so zu lebendigen Aufnahmen	sepia 😪	Ändert die Bildfarben in Sepia
📢 Neutral	Schwächt Kontrast und Farbsättigung ab, sodass sich neutrale Farbtöne ergeben	Schwarz/Weiß	Schwarzweiß

## Erzielen von optimalen Ergebnissen über die automatische Korrektur (Bild optimieren)



- Der SELPHY-Drucker korrigiert die Bildqualität automatisch auf die optimale Bildqualität.
- Aus / An (Standardeinstellung)

Einige Bilder werden möglicherweise nicht korrekt angepasst.

• Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Einstellung [ An] wieder festgelegt.

- Bei Einstellung von [Seitenlayout] (S. 23) auf [ ..... Übersicht] wird [Bild optimieren] nicht angewendet.
  - Der Umfang der Korrekturen kann je nach Seitenlayout oder Papiergröße variieren.

## Helligkeit anpassen und drucken (Helligkeit)





- Sie können die Helligkeit eines Bildes in einem Bereich von ±3 korrigieren.
- Je höher der positive Wert, desto heller wird das Bild. Je höher der negative Wert, desto dunkler wird das Bild.

Wird der SELPHY-Drucker ausgeschaltet, wird die Einstellung [±0] wieder festgelegt.

[Helligkeit] ist nicht verfügbar, wenn in [Seitenlayout] (S. 23) [ ] Übersicht] ausgewählt ist.

## 🛡 Auswählen des Datumsformats (Datumsformat)



- Sie können die Reihenfolge für das gedruckte Datum ändern (S. 22).
- MM/TT/JJJJ (Standardeinstellung), TT/MM/JJJJ, JJJJ/MM/TT

 Die Einstellung wird gespeichert, auch wenn der SELPHY-Drucker ausgeschaltet oder die Speicherkarte aus dem Steckplatz entfernt wird.

## Energiesparen (automatisches Abschalten)

Der SELPHY-Drucker schaltet sich automatisch aus, wenn er ca. 5 Minuten lang nicht verwendet wurde.
 An (Standardeinstellung) / Aus



Der SELPHY-Drucker schaltet sich nicht automatisch aus, wenn er an eine Kamera oder einen Computer angeschlossen ist oder eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm angezeigt wird.

( )



(۵

## Drucken von Bildern über Ihren Computer

Wenn Sie einen Computer an den SELPHY-Drucker anschließen und die bereitgestellte Software verwenden, können Sie alle Bilder gleichzeitig anzeigen und verschiedene Druckfunktionen nutzen, die nicht verfügbar sind, wenn Sie den SELPHY-Drucker ohne Computer verwenden.





	11							1
a Ash		2	3	4	5	6	7	8
Z		9	10	11	12	13	14	15
Contraction of the second		16	17	18	19	20	21	22
		<u>%</u>	24	25	26	27	28	29

## Drucken von ausgewählten Lieblingsbildern aus einer Übersicht

 Sie können die zu druckenden Bilder aus einer Übersicht auswählen und anschließend alle Bilder gleichzeitig drucken. Sie können Ihre Bilder vor dem Drucken auch mit Text versehen.

## Drucken mit Verzierungen

 Sie können Ihre Bilder mit Rahmen und Stempeln versehen und diese drucken. Sie können Ihre Bilder vor dem Drucken auch mit Text versehen.

## **Drucken von Kalendern**

 Sie können Ihre Bilder in einen Kalender einbetten. Sie können Ihre Bilder vor dem Drucken auch mit Text versehen.



## Drucken von Zusammenfassungen

Sie können mehrere Bilder auf demselben Blatt zusammenfassen.



## **Drucken von Passfotos**

Sie können Passfotos im erforderlichen Format drucken.

 Je nach Behörde wird das Passfoto möglicherweise nicht akzeptiert. Erkundigen Sie sich vorab bei der zuständigen Stelle.

## Systemanforderungen

( )

	Windows	Macintosh			
Betriebssystem	Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3	Mac OS X v10.6 – v10.7			
Konfiguration	Die oben aufgeführten Betriebssysteme sollten auf	Computern mit USB-Schnittstellen vorinstalliert sein.			
Prozessor	Pentium 1,3 GHz oder schneller	Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo oder schneller Mac OS X v10.6: Intel-Prozessor			
RAM	Windows 7 (64 Bit): mindestens 2 GB Windows 7 (32 Bit), Vista: mindestens 1 GB Windows XP: mindestens 512 MB	mindestens 1 GB			
Schnittstelle	USB				
Freier Speicherplatz	mindestens 120 MB*	mindestens 140 MB			
Anzeige	mindestens 1.024 x 768 Pixel	mindestens 1.024 x 768 Pixel			

۲

\* Bei Windows muss Microsoft .NET Framework 2.0 (max. 280 MB) oder neuer installiert sein. Die Installation kann je nach der Kapazität Ihres Computers einen Moment dauern.

۲

۲

## Installieren und Starten der Software

Die folgenden Schritte beziehen sich auf Windows 7 und Mac OS X 10.7.

### Für die Vorbereitungen erforderlich

- Computer
- Im Lieferumfang enthaltene CD-ROM (CD-ROM SELPHY CP810 Solution Disk) (S. 2)
- Ein handelsübliches USB-Kabel, maximal 2,5 m lang (für den SELPHY-Drucker ist ein Anschluss vom Typ Mini-B erforderlich)







## Installieren Sie die Software.

### Windows

- Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein, und klicken Sie auf [Einfache Installation], wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um fortzufahren.
- Wenn das Fenster f
  ür die Benutzerkontensteuerung angezeigt wird, folgen Sie zum Fortfahren den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Fahren Sie mit der Installation fort, bis der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird.



## Macintosh

- Legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk des Computers ein. Klicken Sie auf [Finder] im Dock (die Leiste unten auf dem Desktop) und doppelklicken Sie auf [ ] auf der CD-ROM.
- Falls () auf dem Desktop angezeigt wird, können Sie auch auf () doppelklicken, um die Dateien auf der CD-ROM anzuzeigen.
- Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Installieren], und befolgen Sie zum Fortfahren die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf [Fertigstellen], um den Computer neu zu starten, und schließen Sie die Installation ab.

## Bereiten Sie den SELPHY-Drucker vor.

- Schalten Sie den SELPHY-Drucker aus, und entfernen Sie die Speicherkarte oder den USB-Flashspeicher.
- Setzen Sie eine Tintenpatrone und eine Papierkassette mit Papier in den SELPHY-Drucker ein (S. 7 – 10).








Handelsübliches USB-Kabel



# Schließen Sie den SELPHY-Drucker an den Computer an.

- Verwenden Sie f
  ür den Anschluss des SELPHY-Druckers an den Computer das USB-Kabel.
- Informationen zur Verwendung des Kabels und Computers finden Sie in den entsprechenden Benutzerhandbüchern.

### Schalten Sie den SELPHY-Drucker ein.

 Drücken Sie die Taste d, um den SELPHY-Drucker einzuschalten.

### Windows

 Klicken Sie nach Beendigung der Installation auf [Neu starten], um den Computer neu zu starten, und schließen Sie die Installation ab.

### Stellen Sie sicher, dass die Software ordnungsgemäß gestartet wurde.

- Beim Starten der Software wird der links abgebildete Bildschirm angezeigt, sobald eine Verbindung zwischen dem SELPHY-Drucker und dem Computer hergestellt wurde.
- Führen Sie die Schritte 2 bis 4 aus, damit die Software bei der nächsten Verwendung automatisch gestartet wird.

- Windows
- Wenn der Bildschirm in Schritt 5 nicht angezeigt wird, klicken Sie auf das Menü [Start], und wählen Sie ► [Alle Programme] ► [Canon Utilities] ► [SELPHY Photo Print] ► [SELPHY Photo Print].

### Macintosh

 $(\mathbf{I})$ 

 Wird der in Schritt 5 abgebildete Bildschirm nicht angezeigt, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Drucker zu registrieren.

Klicken Sie im Menü auf [ **m**] und dann auf [Systemeinstellungen] ▶ [Drucken & Faxen], um das Fenster Drucken & Faxen zu öffnen. Klicken Sie auf [+], wählen Sie [CP810] aus dem Pop-up-Fenster aus, und klicken Sie dann auf [Hinzufügen].

Klicken Sie nach der Registrierung des Druckers im Dock (die Leiste unten auf dem Desktop) auf [SELPHY Photo Print]. Daraufhin wird der in Schritt 5 abgebildete Bildschirm angezeigt.

 Bei Anschluss über einen USB-Hub an den Computer funktioniert der SELPHY-Drucker unter Umständen nicht richtig.

- Wenn andere USB-Geräte (mit Ausnahme einer USB-Maus oder USB-Tastatur) gleichzeitig mit dem SELPHY-Drucker verwendet werden, funktioniert dieser möglicherweise nicht ordnungsgemäß. Trennen Sie daher andere USB-Geräte von Ihrem Computer, und schließen Sie den SELPHY-Drucker erneut an.
- Wenn der SELPHY-Drucker an einem USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist, darf der Computer nicht in den Standby-Modus (oder Energiesparmodus) geschaltet werden. Sollte der Computer jedoch versehentlich in diesen Modus schalten, wechseln Sie wieder in den normalen Betriebsmodus, ohne das USB-Kabel vom Computer zu trennen.
- Detaillierte Informationen zum Wechseln in den normalen Betriebsmodus finden Sie im Benutzerhandbuch f
  ür Ihren Computer.



# Drucken von Bildern mithilfe der Software

Sie können Bilder, die auf dem Computer gespeichert sind, mithilfe der installierten Software (SELPHY Photo Print) drucken.

In diesem Handbuch wird die Funktion [Einfacher Druck] beschrieben. Mit dieser Funktion können Sie alle Bilder gleichzeitig anzeigen und die Bilder auswählen, die Sie drucken möchten.

SELPHY Photo Print
Level 2019 Disclose
Construction
? Ti trenson. m.

# Zeigen Sie das Druckmenü an.

- Klicken Sie auf [Druckmenü].
- Wenn die Vorbereitungen f
  ür den Druck nicht abgeschlossen sind (Einsetzen der Papierkassette und Tintenpatrone), k
  önnen Sie [Druckmenü] nicht aufrufen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die erforderlichen Schritte auszuf
  ühren.

### Wählen Sie eine Druckmethode aus.

- Klicken Sie auf [Einfacher Druck].
- Sie können Rahmen, Stempel und Sprechblasen zu Ihren Bildern hinzufügen, indem Sie auf [Druck mit Verzierungen] klicken.
- Sie können Ihre Bilder in einen Kalender einbetten, indem Sie auf [Kalenderdruck] klicken.
- Sie können mehrere Bilder auf demselben Blatt drucken, indem Sie auf [Layouts drucken] klicken.
- Sie können Passfotos im erforderlichen Format drucken, indem Sie auf [Passfoto Indexprint] klicken.

### Wählen Sie ein oder mehrere Bilder aus.

- Die Bilder werden in einer Übersicht im Ordner [Bilder] angezeigt.
  - Klicken Sie auf ein Bild, um es f
    ür den Ausdruck auszuw
    ählen.
  - Die Hintergrundfarbe ändert sich, und das Bild ist für den Druck ausgewählt.
  - Führen Sie für alle weiteren Bilder, die Sie drucken möchten, die gleichen Schritte aus.
  - Wenn Sie erneut auf ein Bild klicken, ändert sich die Hintergrundfarbe zur ursprünglichen Farbe, und die Auswahl ist aufgehoben.
  - Klicken Sie nach dem Auswählen der Bilder auf [Weiter].



Sie können auswählen, nach welchen Kriterien die Bilder angezeigt werden sollen.



Sie können in einem anderen Ordner gespeicherte Bilder anzeigen, wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken und in dem anschließend angezeigten Bildschirm den entsprechenden Ordner auswählen.

30







Drücken Sie zum Festlegen der Anzahl an Ausdrucken die Taste - oder +.

# 5

### Legen Sie die Anzahl der Ausdrucke fest.

- Legen Sie die Anzahl der Ausdrucke für jedes Bild fest.
- Klicken Sie bei Windows auf [Drucken], um den Druckvorgang zu starten.
- Klicken Sie bei Macintosh auf [Druckmenü], klicken Sie in dem anschließend angezeigten Bildschirm auf [Drucken].

### Beenden Sie das Programm.

### Windows

 Klicken Sie nach Beendigung aller Druckaufträge rechts oben im Bildschirm auf das Symbol X.

### Macintosh

 Klicken Sie nach Beendigung aller Druckaufträge links oben im Bildschirm auf das Symbol S.

 Das Layoutbild, das auf der rechten Bildschirmseite angezeigt wird, wenn Sie in Schritt 2 auf S. 30 auf [Passfoto Indexprint] klicken, weicht vom tatsächlichen Layout ab. Sie können das tatsächliche Layout überprüfen, in dem Sie auf [Vorschau] im Bildschirm [4.Drucken] klicken.

Wenn Sie in dem Bildschirm, der angezeigt wird, wenn Sie in Schritt 2 auf S. 30 auf [Layouts drucken] klicken, ein Übersichtslayout auswählen, können Sie das Bild nicht anpassen, z. B. das Format ändern oder die Ausrichtung des Bildes im Bildschirm [4.Drucken].

(•)

# Drucken von Bildern über Ihre Digitalkamera

Sie können Bilder von einer Kamera, die den PictBridge-Standard unterstützt, auswählen und drucken. Für die Beschreibung der Druckmethoden wird als Beispiel eine Kompaktdigitalkamera von Canon verwendet. Sollte die Vorgehensweise bei der von Ihnen verwendeten Digitalkamera nicht mit diesem Beispiel übereinstimmen, finden Sie weitere Informationen im Benutzerhandbuch für Ihre Digitalkamera.







Stellen Sie sicher, dass sich keine Speicherkarte im SELPHY-Drucker befindet, und dass der SELPHY-Drucker nicht mit einem Computer verbunden ist.

Verbinden Sie die Digitalkamera über das im Lieferumfang der Digitalkamera enthaltene Schnittstellenkabel (USB-Kabel) mit dem SELPHY-Drucker.

### Schalten Sie zuerst den SELPHY-Drucker ein, schalten Sie dann die Digitalkamera ein, und zeigen Sie die Bilder der Digitalkamera an.

Je nach verwendeter Digitalkamera wird das Symbol auf dem Bildschirm der Digitalkamera angezeigt.

### Führen Sie die erforderlichen Schritte auf der Digitalkamera aus, um ein Bild zum Drucken auszuwählen.

- Verwenden Sie die Digitalkamera, um den Druckvorgang starten.
- Der Druckvorgang wird gestartet.
- Wenn der Druckvorgang abgeschlossen ist, schalten Sie den SELPHY-Drucker aus, und ziehen Sie anschließend das Kabel ab.

 Der Druckvorgang kann über nicht die Taste Sabgebrochen werden. Verwenden Sie die Digitalkamera, um den Druckvorgang abzubrechen.

Bei PictBridge handelt es sich um einen Branchenstandard der Camera & Imaging Products Association (CIPA). Über PictBridge können Sie von Digital- bzw. Videokameras unabhängig von Hersteller und Modell und ohne Verwendung eines Computers Fotos an einen angeschlossenen Drucker übertragen.

# Drucken von Bildern mit den in der Digitalkamera festgelegten Einstellungen (DPOF Druck)

Sie können Druckeinstellungen vornehmen und die zu druckenden Bilder auf Ihrer Digitalkamera auswählen. Anschließend können Sie alle Bilder gleichzeitig drucken. Weitere Informationen finden Sie in dem Benutzerhandbuch für Ihre Digitalkamera.



- Einstellungen (diese Einstellungen können im SELPHY-Drucker nicht geändert werden).
- Wenn auf einer Digitalkamera von Canon die Option [Drucklayout] auf [Standard] festgelegt ist, werden die in "Drucken von Bildern mit verschiedenen Druckmöglichkeiten" vorgenommenen Einstellungen (S. 21 – 25) anwendet.
- Der in Schritt 3 abgebildete Bildschirm kann auch angezeigt werden, indem Sie auf die Taste I drücken, [DPOF Druck] auswählen und dann die Taste OK drücken. [DPOF Druck] wird nur angezeigt, wenn Sie eine Speicherkarte mit DPOF-Einstellungen einsetzen, die mit der Digitalkamera festgelegt wurden.

# **Drucken an Orten ohne Stromanschluss**

Sie können den Akku NB-CP2L (separat erhältlich) und das Akku-Ladegerät CG-CP200 (separat erhältlich) verwenden, um an Orten ohne Stromanschluss zu drucken. Sie können bei vollständig aufgeladenem Akku ca. 36 Bogen\* im Postkartenformat drucken.

\* Die Anzahl möglicher Ausdrucke wird in den Teststandards von Canon bestimmt und variiert je nach Druckbedingungen.

### <sup>/</sup> Einsetzen des Akkus



Entfernen Sie die Anschlussabdeckung am Akku.

Schließen Sie den Akku am Akku-Ladegerät an.

Setzen Sie ihn zuerst in der von ① angegebenen Richtung und dann in der in ② angegebenen Richtung ein, bis er vollständig eingeschoben und eingerastet ist.

Schließen Sie das Akku-Ladegerät am SELPHY-Drucker an.

### 🛡 Aufladen des Akkus



### Schließen Sie das Netzkabel an das Akku-Ladegerät mit eingesetztem Akku an.

- Der Ladevorgang startet, und die orangefarbene Lampe leuchtet auf.
- Der Ladevorgang ist nach ca. 4 Stunden abgeschlossen, und die grüne Lampe leuchtet auf.
- Der Ladevorgang wird beim Einschalten des SELPHY-Druckers nicht abgebrochen. Der Ladevorgang wird jedoch beim Drucken abgebrochen.

Hinweise zur Verwendung und Handhabung des Akkus finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren Akku.
 Sorgen Sie dafür, dass der SELPHY-Drucker während des Ladevorgangs festen Stand hat, z. B. auf einem Schreibtisch, und achten Sie darauf, das Ladekabel nicht zu trennen.



Falls ein Problem mit dem SELPHY-Drucker vorliegt, überprüfen Sie zunächst die unten aufgeführten Punkte. Sollten Sie die Probleme weiterhin nicht beheben können, wenden Sie sich an den Canon-Kundendienst wie in der enthaltenen Kundendienstliste angegeben.

### <sup>/</sup> Stromversorgung

• Drucker schaltet sich nicht ein

- Stellen Sie sicher, dass der Stecker korrekt angeschlossen ist (S. 10).
- Halten Sie die Taste 🖞 gedrückt, bis das Startbild auf dem Bildschirm (S. 11) angezeigt wird.
- Wenn Sie den Akku NB-CP2L (separat erhältlich) und das Akku-Ladegerät CG-CP200 (separat erhältlich) verwenden, überprüfen Sie, ob der Akkus aufgeladen und korrekt angeschlossen ist und, ob das Kabel korrekt angeschlossen ist.

### <sup>/</sup> Druckprobleme

### Drucken nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker eingeschaltet ist (S. 11).
- Stellen Sie sicher, dass die Tintenpatrone und die Papierkassette ordnungsgemäß eingesetzt sind (S. 10).
- Stellen Sie sicher, dass die Farbfolie straff gespannt ist (S. 7).
- Stellen Sie sicher, dass Sie Spezialpapier verwenden (S. 9).
- \* Wenn die Tintenpatrone aufgebraucht ist, ersetzen Sie sie durch eine neue Patrone. Wenn sich kein Papier mehr in der Kassette befindet, legen Sie neues Papier in die Papierkassette ein (S. 14).
- Stellen Sie sicher, dass Sie die korrekte Kombination aus Papier, Papierkassette und Tintenpatrone verwenden (S. 7).
- Schließen Sie den SELPHY-Drucker immer nur an ein Gerät an. Wenn der SELPHY-Drucker gleichzeitig mit einer Digitalkamera, einem Computer verbunden und eine Speicherkarte eingesetzt ist, können Sie möglicherweise die Druckvorgänge nicht richtig ausführen.
- Abhängig von der Raumtemperatur kommt es möglicherweise zu einer Überhitzung des SELPHY-Druckers, wodurch der Betrieb für eine gewisse Zeit unterbrochen wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung. Warten Sie, bis der Drucker sich abgekühlt hat und mit dem Druckvorgang fortfährt.

Bilder können nicht von der Speicherkarte oder dem USB-Flashspeicher angezeigt/gedruckt werden

- Stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte vollständig in den Speicherkartensteckplatz eingesetzt ist und das Etikett nach oben zeigt (S. 12, 13).
- Stellen Sie sicher, dass der USB-Flashspeicher vollständig in den richtigen Steckplatz eingesetzt ist und in die richtige Richtung zeigt (S. 15).
- Stellen Sie sicher, dass Sie einen unterstützten Bildtyp verwenden (S. 12).
- \* Stellen Sie sicher, dass Speicherkarten, für die ein Adapter erforderlich ist, in den Adapter eingesetzt werden, bevor der Adapter in den entsprechenden Kartensteckplatz eingesetzt wird (S. 12).

### Drucken über Digitalkamera nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Digitalkamera den PictBridge-Standard unterstützt (S. 32).
- Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker und die Digitalkamera korrekt angeschlossen sind (S. 32).
- Stellen Sie sicher, dass die Akkus/Batterien in Ihrer Digitalkamera nicht leer sind. Wenn der Akku keine ausreichende Ladung aufweist, tauschen Sie den leeren Akku gegen einen voll geladenen Akku oder neue Akkus aus.

### Drucken über Computer nicht möglich

- Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker über das USB-Kabel direkt an einen Anschluss am Computer angeschlossen ist (S. 29).
- Probleme unter Windows: Stellen Sie sicher, dass der Drucker nicht offline geschaltet ist.
   Falls dies der Fall ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Druckersymbol, und deaktivieren Sie den Offline-Modus.
- Probleme unter Macintosh: Stellen Sie sicher, dass der SELPHY-Drucker in der Druckerliste registriert ist (S. 29).

- Datum kann nicht gedruckt werden
  - Drucken über Speicherkarte oder USB-Flashspeicher nicht möglich
  - Stellen Sie sicher, dass die Datumsdruckoption festgelegt ist (S. 33).
     Wenn Sie die DPOF-Einstellungen verwenden, werden die Einstellungen f
    ür den Datumsdruck in der f
    ür die DPOF-Einstellungen verwendeten Digitalkamera konfiguriert.

### Drucken über Digitalkamera nicht möglich

 Stellen Sie sicher, dass die Einstellung f
ür das Datum in Ihrer Digitalkamera auf [An] gesetzt ist. Lautet die Einstellung jedoch [Voreinst.], werden die Datumsdruckoptionen des SELPHY-Druckers verwendet.

### Ausdrucke sind verschmutzt

- · Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub auf der Farbfolie oder dem Papier befindet.
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Staub auf den Innenflächen des SELPHY-Druckers befindet (S. 39).
- Stellen Sie sicher, dass sich kein Kondenswasser auf den Innenflächen des SELPHY-Druckers gebildet hat (S. 39).
- Stellen Sie sicher, dass sich der SELPHY-Drucker nicht in der von Geräten befindet, die elektromagnetische Strahlen oder starke Magnetfelder erzeugen (S. 5).

Die Farben auf dem Computer-Monitor und auf dem Ausdruck stimmen nicht überein

- Die Methoden f
  ür die Farbgenerierung sind bei Computerbildschirmen und Druckern nicht identisch. Die Abweichung kann auch durch die Umgebung verursacht werden, in der der Bildschirm verwendet wird (Farbe und St
  ärke des Lichts), oder durch die Farbeinstellungen des Bildschirms.
- Wenn der aktive Druckvorgang über den Computer abgebrochen wird, wird ein bereits gedrucktes Bild erneut gedruckt, sobald der Druckvorgang fortgesetzt wird
  - Wenn Sie den Druckvorgang auf einem Macintosh-Computer nach einem Abbruch neu starten, wird ein bereits gedrucktes Bild möglicherweise erneut gedruckt.

### <sup>/</sup> Papierprobleme

Papier passt nicht in die Kassette

- Stellen Sie sicher, dass das Papierformat mit der Größe der Papierkassette übereinstimmt (S. 2).
- Papier wird nicht ordnungsgemäß eingezogen/häufig auftretende Papierstaus

  - Stellen Sie sicher, dass 19 oder mehr Bogen in der Kassette eingelegt sind.
  - Achten Sie außerdem darauf, dass nicht mehr als 19 bedruckte Bogen auf der Außenabdeckung der Papierkassette liegen.
  - Stellen Sie sicher, dass Sie Spezialpapier verwenden (S. 9).

Angegebene Anzahl an Ausdrucken kann nicht gedruckt werden/Papier ist noch übrig

- Papier kann übrig bleiben, falls die Tinte zuvor zur Neige geht (S. 14).
- Papier ist gestaut
  - Falls das Papier vorne oder hinten aus dem SELPHY-Drucker (Papierausgabe) (S. 6) herausragt, ziehen Sie vorsichtig daran, um es zu entfernen. Falls sich das Papier jedoch nicht durch vorsichtiges Ziehen entfernen lässt, sollten Sie es nicht mit Gewalt versuchen. Schalten Sie den Drucker wiederholt aus und wieder ein, bis das Papier ausgeworfen wird. Sollten Sie den Drucker versehentlich während des Druckvorgangs ausgeschaltet haben, schalten Sie ihn wieder ein und warten Sie, bis er das Papier ausgegeben hat. Wenden Sie sich bei einem Papierstau an Ihren Händler oder an den Canon-Kundendienst. Versuchen Sie nicht, einen Papierstau unter Kraftanwendung zu lösen. Dies könnte den Drucker beschädigen.

### Fehlermeldungen

Wenn am SELPHY-Drucker ein Problem auftritt, wird eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn mit der Fehlermeldung ein Lösungsvorschlag angezeigt wird, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Für den Fall, dass keine Lösung angezeigt wird, finden Sie weitere Informationen unter "Fehlersuche" (S. 35). Sollten Sie die Probleme weiterhin nicht beheben können, wenden Sie sich an den Canon-Kundendienst wie in der enthaltenen Kundendienstliste angegeben.



Wenn ein Problem auftritt, während der SELPHY-Drucker mit einer Digitalkamera verbunden ist, wird möglicherweise auch auf dem Bildschirm der Digitalkamera eine Fehlermeldung angezeigt.

# **Technische Daten**

### SELPHY CP810

Druckverfahren	uckverfahren Thermosublimationsdruck (Farbe mit Schutzschicht)		
Auflösung/Farbdarstellung	300 x 300 dpi		
Gradation	256 Abstufungen pro Farbe (Die Auflösung basiert auf dem "Flächenintensitätsverfahren" (Area Intensity Method) und entspricht einer Farbdarstellung von 4.800 x 4.800 dpi)*1		
Tinte	Spezielle Farbtintenpatrone (Gelb/Magen	ta/Zyan/Schutzschicht)	
Papier	Postkartenformat, L-Format, Kreditkarten mit acht Etiketten)	format (ganzseitige Etikettenbogen, Bogen	
Druckgröße	Randlos	Mit Rand	
Postkartenformat L-Format Kreditkartenformat (Etiketten auf Bogen mit acht Etiketten)	100,0 x 148,0 mm       91,3 x 121,7 mm         89,0 x 119,0 mm       79,1 x 105,1 mm         54,0 x 86,0 mm       49,9 x 66,6 mm         22,0 x 17,3 mm       –		
Druckgeschwindigkeit*2	Drucken über Speicherkarten/USB-Flas	shspeicher/Bei Anschluss an Kameras	
Postkartenformat L-Format Kreditkartenformat	(PictBridge) ca. 47 Sek. ca. 39 Sek. ca. 27 Sek.		
Papiereinzug	Automatischer Papiereinzug aus Papierkassette		
Auswurfsystem	Automatischer Papierauswurf auf der Papierkassette		
Bildschirm	6,8-cm-(2,7-Zoll-) TFT-LCD-Farbmonitor mit Kippfunktion		
Schnittstelle			
Hi-Speed USB Anschluss an ein PictBridge-kompatibles Gerät: USB-kompatibler Anschluss vo Typ A Anschluss an einen Computer: USB-kompatibler Anschluss vom Typ Mini-B CF-Karte, Microdrive, xD-Picture-Karte*3, SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkart SDXC-Speicherkarte, MMC-Karte, MMCplus-Karte, HC MMCplus-Karte, miniSD Speicherkarte*3, miniSDHC-Speicherkarte*3, microSD-Speicherkarte*3, microSDXC-Speicherkarte*3, MMCmobile-Ka MMCmicror-Karte			
USB-Flashspeicher	Nur Unterstützung von FAT/exFAT		
Betriebstemperatur	5 – 40 °C		
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb			
Stromversorgung	Kompakt-Netzadapter CA-CP200 B Akku NB-CP2L (separat erhältlich) Akku-Ladegerät CG-CP200 (separat erhältlich)		
Leistungsaufnahme	Max. 60 W (max. 4 W im Standby-Modus)		
Abmessungen	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (ohne Überstän	de)	
Gewicht (nur Drucker)	са. 810 g		

- \*1 Das beim SELPHY-Drucker angewendete "Verfahren der Konzentrationsgradation" (Concentration Gradation Method) ermöglicht die Darstellung von 256 Farbabstufungen (max.) pro Punkt. Dagegen stellen Drucker, die mit dem Flächenintensitätsverfahren arbeiten, Abstufungen durch die Anzahl der Punkte in einer Flächeneinheit dar, d. h. 256 Punkte (16 Punkte vertikal x 16 Punkte horizontal) sind erforderlich, um die gleichen 256 Farbabstufungen darzustellen. Die Farbdarstellung des SELPHY-Druckers entspricht daher dank des Flächenintensitätsverfahrens einer Auflösung von 4.800 x 4.800 dpi.
  - Die Gradation bezieht sich auf die Anzahl der Abstufungen, die auf einem Bogen dargestellt werden soll. Bei Schwarz und Weiß gibt es beispielsweise zwei Gradationen, wogegen 256 Gradationen Graustufen beinhalten, mit denen der Übergang von zu Weiß zu Schwarz dargestellt werden kann.
  - "dpi" bezieht sich auf die Anzahl an Punkten, die pro 1 Zoll (25,4 mm) gedruckt werden können (Englisch: "dots per inch").

(•)

- \*2 Gemessen vom Start des Gelbdrucks bis zur endgültigen Ausgabe.
- \*3 Spezieller Adapter erforderlich (separat erhältlich).

### Kompakt-Netzadapter CA-CP200 B

Nenneingangsleistung Nennausgangsleistung Betriebstemperatur Abmessungen Gewicht 100 – 240 V Wechselspannung (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V) 24 V Gleichspannung, 1,8 A  $0 - 45 \ ^{\circ}C$  122,0 x 60,0 x 30,5 mm (ohne Netzkabel) ca. 310 g

### Staubschutzabdeckung DPC-CP100

 In einigen Ländern wird diese unter Umständen nicht mitgeliefert. Erwerben Sie sie bei Bedarf separat.

 Abmessungen
 137,5 x 117,0 x 27,2 mm

 Gewicht
 ca. 88 g

### Akku-Ladegerät CG-CP200 (separat erhältlich)

Nenneingangsspannung24 V GleichspannungNennausgangsspannung24 V GleichspannungBetriebstemperatur5 - 40 °CAbmessungen156,2 x 49,0 x 35,5 mm (ohne Überstände)Gewichtca. 134 g

### 🛡 Akku NB-CP2L (separat erhältlich)

Тур	Lithium-Ionen-Akku	
Nennspannung	22,2 V Gleichspannung	
Nennkapazität	1.200 mAh	
Akku-Nutzungsdauer		
(Ladezyklen)	ca. 300 Ladevorgänge	
Betriebstemperatur	5 – 40 °C	
Abmessungen	110,0 x 40,7 x 37,5 mm	
Gewicht	ca 230 g	

Alle Daten basieren auf Standardpr
üfverfahren von Canon.

• Die Angaben können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

### VORSICHT

ES BESTEHT DIE GEFAHR EINER EXPLOSION, WENN EIN FALSCHER AKKUTYP VERWENDET WIRD. VERBRAUCHTE AKKUS SIND ENTSPRECHEND DEN ÖRTLICHEN BESTIMMUNGEN ZU ENTSORGEN.

### Es wird empfohlen, Originalzubehör von Canon zu verwenden.

Dieses Produkt wurde konzipiert, um zusammen mit Originalzubehör von Canon optimale Ergebnisse zu erzielen. Canon übernimmt keine Gewährleistung für Schäden an diesem Produkt oder Unfälle, etwa durch Brandentwicklung oder andere Ursachen, die durch eine Fehlfunktion von Zubehörteilen, die nicht von Canon stammen, entstehen (z. B. Auslaufen und/oder Explosion eines Akkus). Beachten Sie, dass diese Garantie nicht für Reparaturen gilt, die aufgrund einer Fehlfunktion eines nicht von Canon hergestellten Zubehörteils erforderlich werden. Ungeachtet dessen können Sie Reparaturen anfordern, für die jedoch in derartigen Fällen Kosten anfallen.

# **Betrieb des SELPHY-Druckers**

- Setzen Sie den Drucker keinen starken Stößen oder Vibrationen aus. Die Nichtbeachtung dieses Hinweises kann Papierstaus verursachen oder zu Fehlfunktionen des Druckers führen.
- Setzen Sie den SELPHY-Drucker keinen Insektensprays oder flüchtigen Flüssigkeiten aus. Lassen Sie keinen längerfristigen Kontakt des SELPHY-Druckers mit Produkten aus Gummi oder Kunststoff zu. Dies könnte das Druckergehäuse beschädigen.
- Abhängig von der Raumtemperatur kommt es möglicherweise zu einer Überhitzung des SELPHY-Druckers, wodurch der Betrieb für eine gewisse Zeit unterbrochen wird. Dabei handelt es sich nicht um eine Funktionsstörung. Warten Sie eine Weile, bis der SELPHY-Drucker sich abgekühlt und den Betrieb erneut aufgenommen hat. Der Druckvorgang kann mehr Zeit in Anspruch nehmen, wenn kontinuierlich gedruckt wird, bei hohen Raumtemperaturen oder wenn die hintere Lüftungsöffnung des SELPHY-Druckers verdeckt ist, da der Drucker zwischendurch den Druck aufgrund von Überhitzung anhalten wird.
- Wenn Sie den SELPHY-Drucker von einem kalten an einen warmen Ort bringen, verschließen Sie das Gerät dazu in einer luftdichten Plastikhülle, und entfernen Sie diese erst, nachdem es Raumtemperatur erreicht hat, sodass sich kein Kondenswasser bildet. Bewahren Sie den SELPHY-Drucker im Fall von Kondenswasserbildung vor der Verwendung bei Zimmertemperatur auf, bis die Wassertropfen verdunstet sind.
   Reinigen Sie den SELPHY-Drucker mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Wenn sich Staub auf der Lüftungsöffnung angesammelt hat (S. 6), Entfernen Sie die Tintenpatrone (S. 14) und entfernen Sie den Staub. Das Druckergebnis könnte unsauber ausfallen, wenn Staub durch die Lüftungsöffnung in den Drucker gelangt.
  - Verwenden Sie zum Reinigen des SELPHY-Druckers in keinem Fall Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder milde Reinigungsmittel. Dies könnte dazu führen, dass das Druckergehäuse beschädigt oder verformt wird oder seine Beschichtung abblättert.

### 🛡 Hinweise zu Marken

- Das SDXC-Logo ist eine Marke von SD-3C, LLC.
- Dieses Gerät beinhaltet von Microsoft lizenzierte exFAT-Technologie.
- Das CF5-Logo ist eine Marke von CompactFlash Association.

### **V**Wissenswertes zu diesem Handbuch

- Dieses Handbuch darf ohne die Genehmigung von Canon weder ganz noch teilweise nachgedruckt, übertragen oder in Informationssystemen gespeichert werden.
- Canon behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuchs jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern.
- Die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen können sich vom tatsächlichen Gerät leicht unterscheiden.
- Ungeachtet der oben genannten Punkte übernimmt Canon keine Haftung für Schäden, die aus einer falschen Bedienung des Produkts entstehen.

### Nur Europäische Union (und EWR)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und/oder nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen geltenden Schwellenwert liegt.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch Ihre Mitarbeit bei der sachgemäßen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.

Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihre Müllabfuhr oder besuchen Sie www.canon-europe.com/environment.

(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

GEDRUCKT IN DER EU

© CANON INC. 2012



# SELPHY CP810 IMPRESORA FOTOGRÁFICA COMPACTA

Guía del usuario de la impresora

# ESPAÑOL

- Asegúrese de leer esta guía, incluida la sección "Precauciones de seguridad", antes de utilizar la impresora.
- Lea esta guía con atención para utilizar la impresora correctamente.

۲

• Guarde esta guía en un lugar seguro para futuras referencias.





$\sim$	-
	r
	1.00 - 10
	-

\*1 Puede no estar incluida en algunas regiones.

\*2 Puede no estar incluida en algunas regiones. Cómprela por separado, si la necesita.

# Tinta y papel (se vende por separado)

Antes de utilizar la impresora, asegúrese de adquirir un juego de papel/cartucho de tinta de color por separado.

Juego de papel/cartucho de tinta de c				
Nombre del producto	Tamaño de papel Número de posibles impresiones		Cassette de papel necesario	
Juego de papel/cartucho de tinta de color KP-36IP (postal)		36	Cassette de nanel	
Juego de papel/cartucho de tinta de color KP-72IN (papel fotográfico)	Tamaño	72	PCP-CP400	
Juego de papel/cartucho de tinta de color KP-108IN (papel fotográfico) 108		(Incluido en la SELPHY)		
Juego de papel/cartucho de tinta de color KL-36IP		36	Cassette de nanel	
Juego de papel/cartucho de tinta de color KL-36IP Tamaño L 10		108	PCPL-CP400*	
Juego de papel/cartucho de tinta de color KC-36IP		36		
Juego de etiquetas/cartucho de tinta de color KC-18IF (etiquetas de página entera)	Tamaño tarjeta	18	Cassette de papel PCC-CP400*	
Juego de etiquetas/cartucho de tinta de color KC-18IL (hojas de 8 etiquetas)		18		

\* Se compra por separado con el juego de papel/cartucho de tinta de color. Algunos accesorios pueden no estar incluidos en algunas regiones.

## Lea esto primero

- La impresión de imágenes con este producto debe realizarse para uso personal. No imprima imágenes que atenten contra las leyes de derechos de autor sin el consentimiento previo del propietario de los derechos de autor.
- La garantía de este producto sólo es aplicable en el país de venta del mismo. Si surge algún problema mientras utiliza la impresora cuando está fuera del país donde la adquirió, devuélvala al país de venta antes de formular una reclamación de garantía al Servicio de asistencia técnica al cliente de Canon.
- La pantalla LCD se ha creado con técnicas de fabricación de alta precisión. Más del 99,99% de los píxeles funcionan de acuerdo con las especificaciones. Sin embargo, es posible que, ocasionalmente, algunos píxeles fallen o aparezcan como puntos rojos o negros. Esto no afecta a la imagen impresa y no es un problema de funcionamiento.
- Puede que la pantalla LCD venga cubierta con una película de plástico fino para evitar que se arañe durante el transporte. En tal caso, retírela antes de usar la impresora.

# Convenciones utilizadas en esta guía

- Nos referiremos a esta impresora utilizando el término "SELPHY" o "impresora".
- Los iconos que se utilizan en el texto representan los botones de la SELPHY. Para obtener más información, consulte "Controles" (pág. 6).
- Los términos que se muestran en la pantalla aparecen entre corchetes [].
- (I) : indica notas importantes.
- 🔊 : indica sugerencias e información adicional.
- (pág. XX): páginas de referencia ("XX" indica el número de página).
- En esta guía se da por supuesto que todas las funciones están configuradas con los ajustes predeterminados.
- Para hacer referencia a los distintos tipos de tarjetas de memoria que se pueden utilizar con esta impresora, se utilizará el término colectivo "tarjetas de memoria".

# Tabla de contenido

Contenido del paquete	_ 2
Tinta y papel (se vende por separado)	_ 2
Lea esto primero	_ 3
Convenciones utilizadas en esta guía	_ 3
Precauciones de seguridad	_ 4
Configuración de la SELPHY	_ 5
Guía de componentes	_ 6
Información que aparece en la pantalla	_ 7
Introducción	_ 7
Configuración del idioma de la pantalla	. 11
Tarjetas de memoria compatibles y ranuras para	a
tarjetas de memoria	12
Imágenes que se pueden imprimir	12
Selección e impresión de imágenes	13
Impresión de todas las imágenes	16
Almacenamiento de las fotografías impresas	17
Limpieza tras la impresión	17

Mantenimiento de la impresora	17
Recorte e impresión de imágenes	18
Impresión de fotos de carnet	19
Impresión de toda una variedad de imágenes _	21
Impresión desde el ordenador	26
Instalación e inicio del software	28
Uso del software para imprimir	30
Impresión desde la cámara digital	32
Impresión de imágenes usando la configuración	
especificada en la cámara digital (Impresión	
DPOF)	33
Impresión cuando no hay ninguna fuente de	
alimentación disponible	34
Solución de problemas	35
Especificaciones	37
Precauciones de manejo	39

## Precauciones de seguridad

- Antes de utilizar el producto, asegúrese de que lee las precauciones de seguridad que se describen a continuación. Asegúrese siempre de utilizar correctamente el producto.
- El objetivo de las precauciones de seguridad que se indican en las páginas siguientes es el de evitar que usted u otras personas sufran lesiones y que se produzcan daños en el equipo.
- Asegúrese de consultar las guías que se incluyen con los accesorios que utilice y que haya adquirido por separado.

Advertencia muerte.

Indica la posibilidad de que se produzcan lesiones graves o incluso la muerte.

• Mantenga este equipo fuera del alcance de los niños.

La colocación por error del cable de corriente alrededor del cuello de un niño podría asfixiarlo.

- Utilice sólo las fuentes de alimentación recomendadas.
- No intente desmontar, modificar o aplicar calor al producto.
- Evite que se caiga el producto o que éste sufra impactos severos.
- Para evitar el riesgo de lesiones, no toque el interior de la impresora si se ha caído o ha resultado dañada de cualquier otra forma.
- Deje de usar inmediatamente el producto si emite humo, un olor extraño o si se comporta de forma anormal.
- No use disolventes orgánicos como alcohol, bencina o diluyente para limpiar el equipo.
- No deje que el producto entre en contacto con el agua (p. ej., agua salada) u otros líquidos.
- No permita que entren líquidos u objetos extraños en la impresora.

De lo contrario, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

Si le entra líquido al producto, desenchúfelo de la toma de corriente y consulte a su establecimiento o al Servicio de asistencia técnica al cliente de Canon.

No toque esta impresora ni el cable de alimentación durante una tormenta.

De lo contrario, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio. Deje de usar inmediatamente el equipo y aléjese de él.

- Desenchufe el cable de corriente periódicamente y limpie con un paño seco el polvo o la suciedad que se hayan acumulado en el enchufe, en el exterior de la toma de corriente y en la zona circundante.
- No manipule el cable de corriente con las manos húmedas.
- No utilice el equipo de manera que supere la capacidad nominal de la toma de corriente eléctrica o accesorios de cableado. No lo utilice si el cable de corriente o el enchufe están dañados, o si no se han conectado por completo a la toma de corriente.
- No deje que entre suciedad u objetos metálicos (como pins o llaves) en los terminales o el enchufe.
- No corte, dañe, modifique el cable de corriente ni coloque objetos pesados sobre éste.

De lo contrario, se podría producir una descarga eléctrica o un incendio.

No reproduzca los CD-ROM suministrados en ningún reproductor de CD que no sea compatible con los CD-ROM de datos. La reproducción de los CD-ROM en un reproductor de CD de audio (reproductor de música) podría dañar los altavoces. Además, escuchar con auriculares el sonido a gran volumen que emite un CD-ROM en un reproductor de CD de audio puede ocasionar pérdidas de la capacidad auditiva.

🊹 Precaución

Indica la posibilidad de que se produzcan lesiones.

• No introduzca ninguna parte de la mano en el interior de la impresora.

• Compruebe que coloca la SELPHY en un lugar seguro para evitar tropezarse con el cable de corriente. De lo contrario, se podrían provocar lesiones o dañar la impresora.

### • Evite utilizar, colocar o almacenar la impresora en los lugares siguientes.

- Lugares expuestos a la luz solar directa. Lugares expuestos a temperaturas superiores a los 40 °C.
- Zonas húmedas o con polvo. Lugares expuestos a fuertes vibraciones.

Esto podría calentar y dañar la impresora o el adaptador y podría producirse una descarga eléctrica, quemaduras, lesiones o un incendio.

Las altas temperaturas pueden provocar que el adaptador o la carcasa de la impresora se deformen.

## Precaución Indica la posibilidad de que se produzcan daños en el equipo.

### Desenchufe el producto de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando.

No coloque nada, como por ejemplo un trapo, encima de la impresora mientras esté en uso. Si deja la unidad enchufada durante un largo período de tiempo, ésta se podría sobrecalentar y alterar su funcionamiento. lo que provocaría que se incendiase.

 No reutilice nunca el papel para imprimir, aunque se haya imprimido una imagen sólo en parte del papel y quede espacio de sobra, como se muestra.

Si reutiliza el papel para imprimir, puede provocar que la cinta de la tinta se pegue al papel, o que se produzcan atascos de papel y se dañe la impresora.



• No desconecte el cable de alimentación mientras está imprimiendo.

Si ha desconectado accidentalmente la alimentación, vuelva a conectarla y espere hasta que se expulse el papel. Consulte a su establecimiento o al Servicio de asistencia técnica al cliente de Canon en caso de un atasco de papel. No extraiga a la fuerza el papel atascado. Esto podría dañar la impresora.

No utilice la impresora cerca de un dispositivo que cree un campo magnético, como un motor, o en un lugar con polvo.

Podría provocar que la impresora no funcionara correctamente.



# Configuración de la SELPHY



- Coloque la SELPHY en una superficie estable y plana, como una mesa. No la coloque nunca sobre una superficie inestable o inclinada.
- Coloque la SELPHY a una distancia de al menos 1 m de otros dispositivos que emitan ondas electromagnéticas o fuertes campos magnéticos.
- Asegúrese de que alrededor de la SELPHY haya un espacio libre de al menos 10 centímetros.
- Como entrará y saldrá papel de la SELPHY durante la impresión, asegúrese de que el espacio que hay detrás de la impresora es superior a la longitud del papel.
- No utilice la SELPHY cerca de un dispositivo que cree un campo magnético, como un motor, o en un lugar con polvo. Podría provocar que la impresora no funcionara correctamente.
  - Tampoco la coloque cerca de televisores o radios. Podría provocar que la impresora no funcione correctamente.



۲

\* Cables de seguridad, como bloqueo Kensington, se pueden conectar a esta ranura.

Controles

**(** 



(۵

Iconos utilizados en esta guía Nombre		Nombre	Función	
1		Pantalla LCD	Muestra imágenes, pantallas de configuración o mensajes de error (pág. 36).	
2	ወ	Botón ON	Enciende o apaga la impresora SELPHY (pág. 11).	
3		Botón MENU	Muestra la pantalla del menú (pág. 11).	
4	—	Botón EDIT	Muestra el menú de edición y gira el recuadro de recorte.	
5	ОК	Botón OK	Establece el elemento seleccionado.	
6		Botón arriba/+ COPIES	Específico el púmero de conico, colocaisos los elementos de ciusto	
7	▼	Botón abajo/– COPIES	Especifica el numero de copias, selecciona los elementos de ajuste.	
8	•	Botón izquierdo	Alterna las iméranas, combis la configuración	
9	►	Botón derecho	Alterna las imágenes, cambia la configuración.	
10	€	Botón Aumentar	Alterna la pantalla, aumenta el recuadro de recorte.	
1	Q	Botón Reducir	Alterna la pantalla, reduce el recuadro de recorte.	
12	£	Botón BACK	Recupera la pantalla anterior (pág. 21), cancela la impresión (pág. 14).	
13	Д	Botón PRINT	Inicia la impresión (pág. 14).	





### Cambio de pantalla

Puede mostrar la imagen a pantalla completa o dividir la pantalla en cuatro paneles pulsando los botones QQ. Si está mostrando la imagen a pantalla completa, también se muestra el recuadro para indicar el rango de impresión.

# Introducción

Preparativos para la impresión de imágenes. Se utilizará como ejemplo el juego de papel/cartucho de tinta de color de tamaño postal (se vende por separado) (pág. 2); sin embargo, los preparativos son los mismos para los otros tamaños.

Tenga cuidado de que no haya polvo en el papel ya que se podrían producir líneas en las fotografías impresas o la impresora podría no funcionar correctamente (pág. 5).

### Preparación del cartucho de tinta



Cinta de la tinta

# Comprobación del cartucho y la cinta de la tinta.

- Sujete el cartucho de tinta sin tocar la cinta de la tinta y compruebe si el tamaño del papel que va a imprimir coincide con el tamaño de papel mostrado en el cartucho de tinta (Postcard(4x6in)Size, Card Size, etc.).
- Compruebe que la cinta de la tinta está tirante, no floja. Si la cinta de la tinta está floja, gire el piñón como se muestra en la ilustración para apretarla; en caso contrario, la cinta de la tinta puede romperse cuando se inserta en la SELPHY.
- Procure no tocar la cinta de la tinta, ni manipular el cartucho de tinta con las manos húmedas. Además, tenga cuidado de que no entre polvo o suciedad en la cinta de la tinta. El polvo y las gotas de agua pueden causar líneas en las fotografías, reducir la calidad de impresión, romper la cinta de la tinta y hacer que la impresora no funcione (pág. 5).
  - Cuando la ajuste, gire el piñón suavemente sin forzarlo. Si lo fuerza, puede producir una rotura en la cinta de la tinta o se acabará la cinta de la tinta antes de finalizar la impresión de la fotografía, dando como resultado papel sobrante.



### Preparación del cassette de papel

### Compruebe el tamaño del papel.

 Compruebe que el cartucho de tinta preparado coincide con el tamaño que se muestra en el cassette de papel (POSTCARD (4x6in), CARD SIZE, etc.).

### Abra la tapa.

 Hay dos capas de tapas. Abra en primer lugar la tapa externa (①) y, a continuación, abra la tapa interna (②).

### Coloque el papel.

- Coloque el papel en el cassette de papel que ha preparado.
- Puede colocar hasta 18 hojas en el cassette de papel. Si se insertan 19 o más hojas, se puede dañar la impresora o provocar que ésta no funcione bien.
- Sujete el papel como se muestra en la ilustración, con la cara brillante hacia arriba y colóquelo en el cassette de papel. No toque con los dedos la cara de impresión (cara brillante) del papel, ya que es posible que no se obtengan impresiones limpias.
- Si se incluye una hoja protectora con el papel, retírela y coloque sólo el papel en el cassette.
- Cuando realice impresiones con tamaños de postal que incluyan un área para colocar un sello, inserte las tarjetas con el área del sello hacia la dirección que se muestra en la ilustración.

### Cierre la tapa.

 Cierre la tapa interna hasta que encaje perfectamente. Mantenga la tapa externa abierta durante la impresión.

### Impresión con tamaño L



 Para imprimir en tamaño L, utilice el PCPL-CP400 (se vende por separado). También puede imprimir en tamaño postal retirando el adaptador, tal como se muestra en la ilustración.

Use sólo papel específico para impresoras incluido en los juegos originales de papel/cartucho de tinta de color de la marca Canon para utilizarlo en la serie SELPHY CP. No se puede utilizar papel de impresión ni postales normales, ni papel especificado para su uso en las impresoras de la serie SELPHY ES.

- No realice nunca lo que se indica a continuación, ya que podría provocar fallos o la impresora podría no funcionar correctamente:
  - colocar el papel al revés por error (la parte brillante es la cara de impresión)
  - doblar o separar el papel por las perforaciones antes de imprimir
  - usar hojas de etiquetas que se hayan empezado a separar ni las que tengan secciones ya separadas
  - escribir sobre las hojas antes de imprimirlas
  - reutilizar el papel para imprimir en la parte blanca (pág. 5).
  - volver a utilizar un cartucho de tinta gastado
- No toque los resortes del cassette de papel.
   Si los resortes se doblan o deforman, el papel no se alimentará correctamente en la SELPHY.
- Un resorte está colocado en el centro de la superficie superior en cassettes de papel de tamaño tarjeta.
- Procure no tocar ni frotar la cara de impresión (la brillante) del papel, ni manipular el papel con las manos húmedas. Además, tenga cuidado de que no haya polvo o suciedad en el papel. El polvo y las gotas de agua pueden causar líneas en las fotografías, reducir la calidad de impresión o hacer que la impresora no funcione bien (pág. 5).



### 🗸 Colocación de la cubierta de protección anti-polvo

Al incorporar la cubierta de protección anti-polvo DPC-CP100, puede evitar que se acumule polvo o suciedad en el papel. Es posible que la cubierta de protección anti-polvo no esté incluida en algunas regiones. Cómprela por separado, si la necesita.



 Inserte la cubierta de protección anti-polvo como se muestra en la ilustración.

 En un lugar con mucho polvo o suciedad, o bien al aire libre, es posible que la cubierta de protección anti-polvo no evite que el polvo o la suciedad se acumulen en el papel, por lo que debe seleccionar un ámbito limpio al usar SELPHY.

Guarde la cubierta de protección anti-polvo en una bolsa para evitar que entre polvo cuando no la esté usando.

### m u Introducción del cartucho de tinta y del cassette de papel



2

3





### Abra las tapas.

 Abra las tapas de los compartimentos del cartucho de tinta y del cassette de papel.

### Inserte el cartucho de tinta.

- Inserte el cartucho de tinta en la impresora siguiendo la dirección de la flecha hasta que haga clic y quede encajado en su sitio.
- Cierre la tapa del compartimento del cartucho de tinta.

### Inserte el cassette de papel.

 Asegúrese de que la tapa externa está abierta (pág. 8) y, a continuación, inserte el cassette de papel hasta el fondo del compartimento.

### **V** Conexión de la alimentación



### Conecte el cable del adaptador a la SELPHY.

 Inserte completamente el enchufe del adaptador a la SELPHY.

2



### Conecte el cable de corriente.

 Conecte el cable de corriente al alimentador de corriente y, a continuación, enchufe el otro extremo del cable a una toma de corriente.

# Configuración del idioma de la pantalla

El idioma de los menús y mensajes de la pantalla LCD se puede cambiar. El idioma predeterminado es el inglés.



# Tarjetas de memoria compatibles y ranuras para tarjetas de memoria



Ranuras para tarjetas		Tarjetas de memoria que se pueden utilizar sin un adaptador	Tarjetas de memoria que requieren un adaptador (se vende por separado)	
1	SD/MMC+	<ul> <li>Tarjeta de memoria SD</li> <li>Tarjeta de memoria SDHC</li> <li>Tarjeta de memoria SDXC</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>Tarjeta MMCplus</li> <li>Tarjeta HC MMCplus</li> </ul>	<ul> <li>Tarjeta de memoria miniSD</li> <li>Tarjeta de memoria miniSDHC</li> <li>Tarjeta de memoria microSD</li> <li>Tarjeta de memoria microSDHC</li> <li>Tarjeta de memoria microSDXC</li> <li>Tarjeta RS-MMC *1</li> <li>Tarjeta MMCmobile</li> <li>Tarjeta MMCmicro</li> </ul>	
2	CF/microdrive	Tarjeta CF     Microdrive	Tarjeta xD-Picture *2	

\*1 "RS-MMC" es la abreviatura de "Reduced-Size Multi Media Card".

\*2 Las operaciones se confirmaron con el adaptador DPC-CF fabricado por Fujifilm Corporation.

- Para las tarjetas de memoria que requieran un adaptador, asegúrese de insertar primero la tarjeta de memoria en el adaptador antes de introducirla en la ranura para tarjetas correspondiente.
  - Si inserta la tarjeta de memoria en una ranura para tarjetas sin utilizar un adaptador, es posible que después no pueda sacarla de la impresora.
  - Use una tarjeta de memoria formateada en el dispositivo usado para tomar las imágenes. Es posible que no se reconozcan las tarjetas de memoria formateadas en el ordenador.

 Para obtener información acerca de las instrucciones de manejo, consulte la guía del usuario suministrada con la tarjeta de memoria y el adaptador.

### 🛡 Memoria flash USB

Puede imprimir las imágenes de una tarjeta de memoria flash USB que se vende por separado en la SELPHY (pág.15).

# Imágenes que se pueden imprimir

Las imágenes JPEG conforme al estándar Exif se pueden imprimir con la SELPHY.



Puede que las imágenes con tamaños irregulares o aquellas que se hayan editado en un ordenador no se muestren o impriman de forma correcta.

# Selección e impresión de imágenes

Aprox. 45°

Puede seleccionar una imagen y especificar el número de copias que se va a imprimir. En esta sección, se utilizará como ejemplo una tarjeta de memoria SD, pero puede imprimir desde otras tarjetas de memoria siquiendo los mismos pasos.





- Mantenga pulsado el botón 🕁 hasta que se muestre la pantalla de la izquierda.
- Para apagar el dispositivo, vuelva a mantener pulsado el botón 🕐 hasta que cambie o se apague la pantalla.

### Levante la pantalla (monitor LCD).

No levante la pantalla LCD más de 45° ya que, de lo contrario, se podría dañar o no funcionar bien.











Número de copias de la imagen mostrada

Número de copias



### Inserte una tarjeta de memoria en la ranura.

- Inserte la tarjeta orientada tal como se muestra en la ilustración hasta que oiga un clic.
- Para extraer la tarjeta, empújela hasta que oiga un clic y levante el dedo lentamente.
- Si está utilizando una tarjeta CF/microdrive, insértela completamente en la ranura apropiada.
- ► Se mostrará la pantalla en el paso 4 siguiente (pantalla de visualización de la imagen) (pág. 7).

### Seleccione una imagen.

- Pulse los botones **I** para seleccionar la imagen que desea imprimir.
- Se mostrará la quinta imagen de cada bloque si mantiene pulsados los botones **I**.

### Seleccione el número de copias.

- Pulse los botones **AV** para seleccionar el número de copias.
- Si mantiene pulsado uno de los botones  $\blacktriangle \nabla$ , el número aumenta o disminuye en 5 copias.
- Para imprimir otra imagen al mismo tiempo, repita los pasos 4 y 5.











### Imprima.

- Durante la impresión, el papel entrará y saldrá varias veces por la parte posterior de la SELPHY. No toque el papel hasta que haya finalizado la impresión y se haya recogido la hoja impresa en la bandeja de salida de impresión (encima de la tapa externa del cassette de papel).
- No deje 19 o más hojas impresas en la bandeja de salida de impresión.
- Pulse el botón para cancelar la impresión.

### Inserte el papel.

- Si en la pantalla se muestra el mensaje de que no hay papel, saque el cassette de papel de la SELPHY sin apagarla.
- Rellene el cassette de papel con nuevo papel (pág. 8) y vuelva a insertar el cassette en la SELPHY (pág. 10).

### Cambie el cartucho de tinta.

- Si en la pantalla se muestra el mensaje de que no hay tinta, saque la cubierta de tinta de la SELPHY sin apagarla.
- El cartucho de tinta sale si desplaza el bloqueo en la dirección que se muestra en la ilustración. Inserte un nuevo cartucho de tinta (págs. 7, 10).
- No tire nunca del cassette de papel, ni abra la tapa del compartimento del cartucho de tinta ni extraiga la tarjeta de memoria mientras escuche los sonidos que emite la impresora justo después de encenderla ni tampoco durante la impresión. Podría provocar que la impresora no funcionara correctamente.
  - Pulse el botón para cancelar la impresión. No puede cancelar la impresión pulsando el botón ON y la impresora se puede dañar si desconecta la fuente de alimentación.
- Puede que pase un tiempo hasta que se muestren las imágenes en la pantalla en el paso 4 si la tarjeta de memoria contiene un gran número de imágenes.
  - Si se muestra la pantalla [Comenzar impresión DPOF], consulte "Impresión de imágenes usando la configuración especificada en la cámara digital (Impresión DPOF)" (pág. 33).
  - Puede imprimir hasta 99 imágenes a la vez y especificar hasta 99 copias por imagen en los pasos 4 y 5. Sin embargo, no puede especificar más de 999 imágenes (pág. 35).

### V Cómo evitar fotografías incompletas

Tenga en cuenta lo siguiente para evitar gastar papel al agotarse la tinta antes de completar la fotografía.

- No gire el piñón demasiado cuando apriete la cinta de la tinta (pág. 7).
- Si en la pantalla se muestra el mensaje de que no hay papel, rellene el papel sin desconectar la alimentación (paso 7) o pulse el botón 
  para cancelar la impresión (paso 6).

Dependiendo de las condiciones de impresión, es posible que no pueda evitar la impresión de fotografías incompletas al acabarse la cinta de la tinta en algunos casos aunque siga las instrucciones anteriores.

### Impresión desde la memoria flash USB

Al igual que ocurre con las imágenes de las tarjetas de memoria, también se pueden imprimir las imágenes de la memoria flash USB que se vende por separado.



### Inserte una memoria flash USB.

- Inserte una memoria flash USB según se indica.
- El resto de pasos son los mismos que los que se utilizan para la impresión de imágenes de tarjetas de memoria (págs. 13 – 14).
- Dependiendo de la marca de memoria flash USB que utilice, puede ser difícil insertar o extraer la memoria y es posible que ésta no funcione como es debido.
- Para obtener información acerca de las instrucciones de funcionamiento, consulte la guía del usuario suministrada con la memoria flash USB.

### Impresión de 1 copia de la imagen seleccionada

Puede imprimir una copia de la imagen seleccionada con operaciones sencillas.



### Selección e impresión de una imagen.

- Seleccione la imagen tal como se describe en los pasos 1 a 4 en la pág. 13.
- Pulse el botón para imprimir 1 copia de la imagen seleccionada.

Si ha especificado la imagen y el número de copias en los pasos 4 a 5 en la pág. 13, SELPHY la imprimirá como se ha especificado aunque realice las operaciones anteriores. Por tanto, asegúrese de que el número de copias es "0" en el paso 4 en la pág. 13 antes de intentar esta operación.

(•)

# Impresión de todas las imágenes

Puede imprimir todas las imágenes de una tarjeta de memoria de una vez.



### Acceda a la pantalla de configuración.

● Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Impr. Todas Imágenes] y, a continuación, pulse el botón OK.

### Seleccione el número de copias.

Pulse los botones AV para establecer el número de

- Para cancelar la impresión, pulse el botón 5.
- Si la tarjeta de memoria contiene más de 1000 imágenes, sólo se imprimirán 999, empezando por las de la fecha de captura más reciente.
  - Puede especificar hasta 99 copias en el paso 3. Sin embargo, no puede especificar un valor si el número de imágenes en la tarjeta multiplicado por el valor es superior a 999. (Por ejemplo, si la tarjeta contiene 100 imágenes, puede especificar hasta 9 copias.)

(•)

Ø

# Almacenamiento de las fotografías impresas

- Cuando los dos bordes de una copia tienen perforaciones, puede eliminar los bordes doblándolos.
- Utilice un rotulador con base de aceite para escribir sobre las impresiones.
- Para evitar la decoloración, no guarde las impresiones en lugares con temperaturas superiores a 40 °C, con humedad o polvo, o expuestos a la luz directa del sol.



Si desea poner sus copias impresas en un álbum, elija un álbum con fundas para fotos de nylon, polipropileno o celofán.

 El color puede cambiar con el tiempo o por las condiciones de almacenamiento. Canon no asume ninguna responsabilidad por los cambios de color.

# Limpieza tras la impresión

- ① Apague la SELPHY (pág. 11) y, a continuación, extraiga la tarjeta de memoria o la memoria flash USB.
- 2 Baje completamente la pantalla LCD para guardarla.
- ③ Desenchufe el cable de corriente de la toma de corriente y desconecte el enchufe del adaptador de la SELPHY.
   Si el alimentador de corriente se ha calentado, espere hasta que se haya enfriado antes de almacenarlo.
- ④ Extraiga el cassette de papel y, a continuación, cierre la tapa del compartimento del mismo. Conserve el papel restante en el interior del cassette de papel y guárdelo en un lugar oscuro, fresco, seco y sin polvo.
  - Mantenga el cartucho de tinta en el interior de la SELPHY.
  - Guarde la SELPHY en posición horizontal y en un lugar oscuro sin polvo. El polvo y la suciedad pueden producir líneas blancas en las fotografías o hacer que la impresora no funcione correctamente.

Cuando tenga más de un cartucho de tinta, mantenga uno dentro de la SELPHY y coloque los otros dentro del paquete original o de una bolsa para protegerlos del polvo y guárdelos en un lugar oscuro.
 Al guardar papel nuevo y cartuchos de tinta, no abra los paquetes y manténgalos en un lugar oscuro.

# Mantenimiento de la impresora

Para evitar que el polvo y la suciedad produzcan líneas en las fotografías y para garantizar la calidad de la impresión, limpie la SELPHY regularmente usando la unidad de limpieza suministrada (pág. 2) antes de imprimir y al cambiar el cartucho de tinta. Observe que es posible que la unidad de limpieza no esté incluida en algunas regiones.



### Limpieza de la SELPHY.

- Extraiga el cartucho de tinta si está insertado.
- Inserte la unidad de limpieza con la flecha hacia arriba, como se muestra, hasta el fondo y luego extráigala. Repita este procedimiento varias veces.
- Guarde la unidad de limpieza en una bolsa para evitar que entre polvo cuando no la esté usando.

No toque la parte blanca de la unidad de limpieza ya que no podrá limpiar eficazmente.
 No utilice ningún otro equipo de limpieza salvo la unidad suministrada. En caso contrario, la impresora puede funcionar incorrectamente.

 Si todavía aparecen líneas en las fotos después de la limpieza, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica al cliente de Canon.



# Recorte e impresión de imágenes

Puede recortar e imprimir una parte de una imagen.





### Acceda a la pantalla de recorte.

- Seleccione una imagen, tal como se describe en el paso 4 en la pág. 13, pulse el botón EDIT y, a continuación, pulse el botón OK.
- Se mostrará un recuadro de recorte para indicar el rango.

### Determine el rango.

- El recuadro de recorte alterna entre vertical y horizontal cada vez que pulsa el botón EDIT.
- Puede desplazar el recuadro de recorte pulsando los botones AV4>.
- Para aumentar el recuadro de recorte, pulse el botón y para reducirlo, pulse el botón Q.

### Realice los ajustes.

- Pulse el botón OK para establecer el rango de recorte y volver a la pantalla de visualización de la imagen.
- El ajuste del rango de recorte no se borra si se establece el número de copias en 0.
- Para recortar otra imagen e imprimir al mismo tiempo, repita los pasos 1 a 3.

### Imprima las imágenes.

- Imprima tal como se describe en el paso 6 en la pág. 14.
- Si desea cambiar el rango de recorte después de haberlo establecido, pulse el botón EDIT en la pantalla de visualización de la imagen, pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Ajustar recorte] y pulse el botón OK para repetir los pasos 2 a 3.
- Si desea cancelar el rango de recorte después de haberlo establecido, pulse el botón EDIT en la pantalla de visualización de la imagen, pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Rest. recorte], pulse el botón OK para mostrar la pantalla de restablecimiento del recorte y, a continuación, vuelva a pulsar el botón OK.
- Todos los rangos de recorte se borran si se apaga la SELPHY o se extrae la tarjeta de memoria antes de imprimirlos.
- Puede especificar hasta 99 imágenes con rangos de recorte.
- No puede recortar imágenes en [Impresión DPOF] y [Impr. Todas Imágenes].
- No puede recortar imágenes cuando ha seleccionado [ IIII Índice] o [ IIII Collage] en [Diseño Página] (pág. 23).
- No puede cambiar la relación horizontal y vertical del recuadro de recorte en la pantalla.
- Puede cambiar el número de copias pulsando los botones ▲▼ en la pantalla de visualización de la imagen en el paso 3.
- Al finalizar la impresión, se borra el rango de recorte.

# Impresión de fotos de carnet





Puede imprimir su imagen como una foto carnet. Puede seleccionar el tamaño en [Varios], [Estándar]\* y [Personalizado].

Además, puede seleccionar dos tipos de imágenes para que se impriman en una sola hoja.

\* El tamaño Estándar es conforme a los estándares internacionales ICAO.

### Establezca la impresión de fotos carnet.

- Pulse el botón
- Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Foto Carnet] y, a continuación, pulse el botón OK.

### Especifique el tamaño de la foto carnet.

- Pulse los botones 
   para seleccionar el tamaño y, a continuación, pulse el botón OK.
- Si ha seleccionado [Personalizado], pulse los botones
   ▲ ▼ para seleccionar [Lado largo], pulse los botones
   ▲ ▶ para especificar la longitud y después especifique especificar la longitud de [Lado corto] y, a continuación, vuelva a pulsar OK. Los valores que se pueden especificar en [Lado corto] cambian automáticamente de acuerdo al valor especificad o en [Lado largo].
- Si ha seleccionado [Varios], se muestra el tamaño de la imagen que se imprimirá.

### Seleccione e imprima las imágenes.

- Seleccione la imagen pulsando los botones ◀▶ y pulse el botón ▲. Se muestra ✔ en la parte inferior derecha de la pantalla (hasta 2 imágenes).
- Pulse el botón EDIT para establecer el rango de recorte (pág. 18).
- Imprima tal como se describe en el paso 6 en la pág. 14.
- Puede que la foto de carnet no se acepte oficialmente, dependiendo de la entidad para la cual se necesite. Póngase en contacto con la entidad correspondiente para obtener información sobre la normativa.
- No puede usar el papel de tamaño tarjeta.
- Los ajustes de [Bordes] se ignorarán.
- Al finalizar la impresión, se borran los ajustes.
- La fecha y el número de archivo no se imprimirán.
- Si ha seleccionado dos tipos de imágenes, se imprimen estos dos tipos en números iguales dependiendo del número de columnas del diseño.
- Si ha seleccionado dos tipos de imágenes y el número de columnas es un número impar, no se imprimirá nada en la columna central.





### Recorte la imagen para el pasaporte.



- Si muestra el rango de recorte (pág. 18) mientras está seleccionado el tamaño [Estándar] para [Foto Carnet], se muestran dos líneas.
- Ajústela para que una línea esté en la parte superior de la cabeza y la otra línea debajo del mentón para imprimir una foto de pasaporte conforme a los estándares.

(�)

Póngase en contacto con la institución que proceda para obtener información sobre otros datos normativos que no sean la posición y el tamaño de la cara.

( )

# Impresión de toda una variedad de imágenes

Puede utilizar varias funciones de impresión, como la impresión de la fecha de captura o el ajuste del color de una imagen. No es necesario configurar cada imagen, ya que una vez configurados, los ajustes se aplican a todas las imágenes.

### <sup>7</sup> Configuración



### Acceda a la pantalla de configuración.

- Pulse el botón
- Pulse los botones ▲▼ para seleccionar [Cambiar ajustes] y, a continuación, pulse el botón OK.

# Seleccione el elemento y cambie su configuración.

- Pulse los botones ▲▼ para seleccionar un elemento.
- Pulse los botones 
   para cambiar la configuración y, a continuación, pulse el botón 
   para completar el ajuste.
- Si vuelve a pulsar el botón visualización de la imagen.
- Consulte las págs. 22 25 para obtener información sobre cada ajuste.

### Imprima.

 Seleccione una imagen que desee imprimir (pág. 13) y el número de copias (pág. 13) y, a continuación, pulse el botón para comenzar la impresión.

### 🛡 Impresión incluyendo la fecha (Fecha)





- Se puede imprimir la fecha de disparo grabada con la cámara digital.
- Off (configuración predeterminada) / On

Al apagar la SELPHY, el ajuste vuelve a [ C Off].

 Dado que la fecha impresa es la fecha en la que se ha registrado la imagen en la cámara digital, no es posible cambiarla con la SELPHY.

02/02/2012

- Puede cambiar el estilo de la fecha impresa en [Formato de fecha] (pág. 25).
- La fecha no se imprimirá si está seleccionado [ IIII Índice] o [ IIII Collage] en [Diseño Página] (pág. 23).

### 🗸 Corrección de ojos rojos e impresión (Corr. Ojos Rojos)

- Permite corregir los ojos rojos de las imágenes.
  - Schlere (configuración predeterminada) / On

 Puede que se corrijan por error otras partes de la imagen. Establezca [Corr. Ojos Rojos] en [ On] sólo cuando imprima imágenes con ojos rojos.

- Si la SELPHY se apaga o se extrae la tarjeta de memoria, el ajuste vuelve a SI Off.
- Es posible que el efecto de ojos rojos no se detecte automáticamente o no se corrija de forma óptima si las caras aparecen muy pequeñas, grandes, oscuras o brillantes en relación con la imagen global, si están giradas hacia un lado o en diagonal, o si tienen una parte oculta.
- La corrección de ojos rojos no está disponible si [ 2-up], [ 4-up], [ 8-up] o [ 10 findice] está seleccionado en [Diseño Página] (pág. 23).
- Cuando [ Sepia] o [ B/N] está seleccionado en [Mis colores] (pág. 24), no se aplicará la corrección de ojos rojos.
- El nivel de corrección puede cambiar en función del ajuste del rango de recorte, el diseño de página y el tamaño de papel.

### 📕 Impresión con o sin bordes (Bordes)





- Puede establecer que las imágenes se impriman con borde o sin él.
  - Sin bordes (configuración predeterminada) /

Al apagar la SELPHY, el ajuste vuelve a [\_\_\_\_\_ Sin bordes].

- Las imágenes se imprimen sin bordes si selecciona [ IIII Índice] o [ IIII Collage] en [Diseño Página] (pág. 23).
   Si selecciona [ IIII 8-up] en [Diseño Página] (pág. 23) al imprimir en papel de tamaño de tarjeta (pág. 2), se
  - imprimirán las imágenes sin bordes, incluso si [ 🔳 Con bordes] está seleccionado.



### Selección de formato e impresión (Diseño Página)



 Establezca el número de imágenes que desee imprimir en una hoja. El número de imágenes que especifique (pág. 13) se imprimirá en el formato indicado.

1-up (Configuración predeterminada)	Se imprime una imagen utilizando una hoja completa	⊞ 8-up*	Se imprimen ocho imágenes por hoja
2-up	Se imprimen dos imágenes por hoja	indice	Se imprime un índice
⊞ 4-up	Se imprimen cuatro imágenes por hoja	Collage	Dispone automáticamente las imágenes en varios tamaños para imprimirlas en una hoja

\* Establezca el formato en [IIII 8-up] cuando utilice el juego de etiquetas/cartucho de tinta de color KC-18IL (hoja de 8 etiquetas) (pág. 2).

Si se apaga la SELPHY, el ajuste volverá a [ 1-up].

- Puede guardar el formato aunque se apague la SELPHY. Para que la SELPHY conserve el formato, asegúrese primero de que la SELPHY está apagada, mantenga pulsado el botón 国, el botón ▲ y el botón ▲ y, a continuación, mantenga pulsado el botón ⓓ hasta que se muestre "SELPHY" en la pantalla. Si desea que la SELPHY no conserve los formatos, apague la SELPHY y, a continuación, vuelva a encenderla de la misma forma que hizo antes de conservar el formato.
- No se puede especificar la posición de la imagen.
- Dependiendo del diseño de página seleccionado, es posible que no se apliquen los ajustes realizados en [Fecha] (pág. 22), [Optimizar Imag.] (pág. 24), [Corr. Ojos Rojos] (pág. 22), [Bordes] (pág. 22), [Suavizar piel] (pág. 24) o [Luminosidad] (pág. 25).
- Si selecciona [Impr. Todas Imágenes] (pág. 16) en [ IIII Índice], podrá imprimir todas las imágenes de una tarjeta de memoria como un índice.

### Disposición de imágenes de diferentes tamaños (Collage)







- El collage dispone automáticamente las imágenes en distintos tamaños de impresión.
- Se puede imprimir un grupo de hasta 8 imágenes o un grupo de hasta 20 imágenes en una sola hoja.
- Las impresiones se pueden realizar en papel de tamaño L o papel de tamaño postal (pág. 2).
- En "Configuración" (pág. 21), pulse los botones
   ▲ ▼ para seleccionar [Diseño Página] en la pantalla en el paso 2. Pulse los botones ◀▶ para seleccionar [I Collage] y, a continuación, pulse el botón OK.
- Cuando se muestre la pantalla de la izquierda, pulse los botones ▲▼ para seleccionar una opción.
- Pulse los botones ◀▶ para cambiar la configuración y, a continuación, pulse el botón ∽ para completar la configuración.
- Si pulsa dos veces el botón , regresará a la pantalla de visualización de la imagen.

No se puede especificar la posición de la imagen.

Puede que pase un tiempo hasta que comience la impresión.

### Hacer que la piel tenga un aspecto suave en las impresiones (Suavizar piel)

• Hace que la piel tenga un aspecto bello y suave en las impresiones.

Soft (configuración predeterminada) / R On



- Este ajuste se restablece en [ R Off] cuando finaliza la impresión, se apague la SELPHY o se extraiga la tarjeta de memoria.
- La corrección se puede aplicar a zonas que no se refieran a la piel produciendo resultados inesperados.
- Si [Diseño Página] (pág. 23) está establecido en [ IIII Índice], [Suavizar piel] no se aplicará.

### Cambio del tono de color y de las impresiones (Mis colores)

• Puede ajustar los colores de las imágenes o cambiar su tono a sepia o blanco y negro.

♦ Off (configuración predeterminada)	_	🍄 Pel. diapos	Colores intensos y naturales, como los obtenidos con una película positiva
🛠 Intenso	Acentúa el contraste y la saturación de color para obtener una impresión intensa	😪 Sepia	Cambia la imagen a tono sepia
📢 Neutro	Reduce el contraste y la saturación de color para obtener tonos neutros	🕷 B/N	Blanco y negro

Al apagar la SELPHY, el ajuste vuelve a [ S Off].

Dependiendo de los ajustes realizados en Mis colores, [Corr. Ojos Rojos] (pág. 22) puede que no se aplique la configuración.

### Obtención de los mejores resultados con la corrección automática (Optimizar Imag.)



- La SELPHY corregirá automáticamente la imagen para obtener una calidad de imagen óptima.
- Off / M On (configuración predeterminada)

• Es posible que algunas imágenes no se ajusten correctamente.

- Al apagar la SELPHY, el ajuste vuelve a [ MOn].
  - Si [Diseño Página] (pág. 23) está establecido en [ IIII Índice], no se aplicará [Optimizar Imag.].
  - El nivel de corrección cambiará en función del diseño de página y el tamaño de papel.

Ø
### Ajuste de la luminosidad (Luminosidad)





- Puede ajustar la luminosidad de una imagen dentro de un rango de ±3.
- Cuanto mayor sea el valor +, más luminosa será la imagen. Cuanto mayor sea el valor -, más oscura será la imagen.

Al apagar la SELPHY, el ajuste vuelve a [±0].

[Luminosidad] no se aplicará si [ iiiii Índice] está seleccionado en [Diseño Página] (pág. 23).

### 🛡 Cambio del formato de fecha (Formato de fecha)



- Puede cambiar el orden de la fecha impresa (pág. 22).
- mm/dd/aaaa (configuración predeterminada), dd/ mm/aaaa, aaaa/mm/dd

El ajuste se conservará aunque se apague la SELPHY o se extraiga la tarjeta de memoria de la ranura.

### Ahorro de energía (Autodesconexión)

• La SELPHY se apaga automáticamente si no está funcionando durante unos 5 minutos.

On (configuración predeterminada) / Off



La SELPHY no se apaga automáticamente cuando está conectada a una cámara o a un ordenador, o se muestra un mensaje de error en la pantalla.

()

### Impresión desde el ordenador

Si conecta el ordenador a la SELPHY y utiliza el software que se suministra, podrá ver todas las imágenes a la vez y beneficiarse de las distintas funciones de impresión que no se pueden ejecutar únicamente con la SELPHY.





 Puede seleccionar las imágenes que desee imprimir desde un índice e imprimirlas de una vez. También puede añadir texto a las imágenes e imprimirlas.



### 11 2 3 4 6 6 7 7 6 9 10 11 12 3 4 15 9 17 10 10 20 20 20 N 14 20 80 7 20 20 N 14 20 80 7 20 20

### Impresión con adornos

 Puede añadir marcos o sellos a las imágenes e imprimirlas. También puede añadir texto a las imágenes e imprimirlas.

### Impresión de calendarios

 Puede añadir calendarios a las impresiones. También puede añadir texto a las imágenes e imprimirlas.



### Impresión organizada

Puede organizar varias imágenes en el mismo papel.



### Impresión de fotos de carnet

Puede imprimir en el tamaño requerido para fotos de carnet.

 Puede que la foto de carnet no se acepte oficialmente, dependiendo de la entidad para la cual se necesite. Póngase en contacto con la entidad correspondiente para obtener información sobre la normativa.

 $(\mathbf{I})$ 

### 📕 Requisitos del sistema

( )

	Windows	Macintosh		
SO	Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3	Mac OS X v10.6 – v10.7		
Configuración	Los sistemas operativos anteriores deben instalars USB.	operativos anteriores deben instalarse previamente en ordenadores que tengan puertos		
CPU	Pentium 1,3 GHz o superior	Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo o superior Mac OS X v10.6: procesador Intel		
RAM	Windows 7 (64 bits): 2 GB o más Windows 7 (32 bits), Vista: 1 GB o más Windows XP: 512 MB o más	1 GB o más		
Interfaz	USB			
Espacio libre en disco duro	120 MB o más*	140 MB o más		
Pantalla	1024 x 768 píxeles o más	1024 x 768 píxeles o más		

۲

\* Para Windows, debe instalarse Microsoft .NET Framework 2.0 (máx. 280 MB) o superior. La instalación puede tardar un rato dependiendo de las prestaciones del ordenador.

۲

### 27

### Instalación e inicio del software

Para las siguientes explicaciones, se utiliza como referencia Windows 7 y Mac OS X 10.7.

#### Elementos que se deben preparar

- Ordenador
- CD-ROM suministrado (SELPHY CP810 Solution Disk) (pág. 2)
- Cable USB que se vende por separado de menos de 2,5 m (el terminal de la SELPHY requiere un conector de tipo mini-B)







### Instale el software.

#### Windows

- Coloque el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador y haga clic en [Instalación simple] cuando aparezca la pantalla de la izquierda.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar.
- Si aparece la ventana de control de cuentas de usuario, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar.
- Continúe con la instalación hasta que aparezca la pantalla de la izquierda.





#### Macintosh

- Inserte el CD-ROM en la unidad de CD-ROM del ordenador. Haga clic en [Finder] en el Dock (barra que se muestra en la parte inferior del escritorio) y haga doble clic en [ ] en el CD-ROM.
- Si se muestra g en el escritorio, también puede hacer doble clic en g para ver los archivos del CD-ROM.
- Cuando aparezca la pantalla de la izquierda, haga clic en [Instalar] y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para continuar.
- Cuando termine la instalación, haga clic en [Finalizar] para reiniciar el ordenador y completar la instalación.

#### Prepare la SELPHY.

- Apague la SELPHY y extraiga la tarjeta de memoria o la memoria flash USB.
- Inserte un cartucho de tinta y un cassette de papel con el papel que desee usar en la SELPHY (págs. 7 –10).







Cable USB que se vende por separado







### Conecte la SELPHY al ordenador.

- Utilice el cable USB para conectar la SELPHY al ordenador.
- Para obtener información acerca de las instrucciones de manejo, consulte las guías del usuario suministradas con el cable y con el ordenador.

### Encienda la SELPHY.

Pulse el botón d para encender la SELPHY.

### Windows

 Cuando termine la instalación, haga clic en [Reiniciar] para reiniciar el ordenador y completar la instalación.

## Compruebe que el software se inicia correctamente.

- Cuando establezca una conexión entre la SELPHY y el ordenador, se iniciará el software y aparecerá la pantalla de la izquierda.
- Ejecute los pasos 2 a 4 para iniciar automáticamente el software la próxima vez que desee utilizarlo.

### Windows

Si no aparece la pantalla en el paso 5, ábrala en el menú [Inicio] ► [Todos los programas] ► [Canon Utilities] ► [SELPHY Photo Print] ► [SELPHY Photo Print].

### Macintosh

Si no aparece la pantalla en el paso 5, siga el procedimiento que se indica a continuación para registrar la impresora. Después de hacer clic en el menú [ ], haga clic en [Preferencias del sistema] ▶ [Impresión y Fax] para acceder a la ventana [Impresión y Fax]. Haga clic en [+] para seleccionar [CP810] en la ventana emergente y, a continuación, haga clic en [Agregar].

Una vez haya terminado de registrar la impresora, haga clic en [SELPHY Photo Print] en el Dock (la barra que aparece en la parte inferior del escritorio). Se mostrará la pantalla en el paso 5.

 Es posible que la SELPHY no funcione correctamente si está conectada a un ordenador mediante un hub USB.

- Puede que la SELPHY no funcione correctamente si se usan a la vez otros dispositivos USB (con la excepción de un ratón USB o un teclado USB). Desconecte cualquier otro dispositivo USB del ordenador y vuelva a conectar la SELPHY.
- No ponga el ordenador en modo de espera (o modo de suspensión) si la SELPHY está conectada a un puerto USB del ordenador. Si se produce accidentalmente, salga del modo de espera del ordenador sin desconectar el cable USB.
- Para obtener más información acerca de cómo manipular el ordenador, consulte la guía del usuario suministrada con el ordenador.



### Uso del software para imprimir

Utilice el software instalado (SELPHY Photo Print) para imprimir imágenes desde el ordenador. En esta sección se explicará la función [Impresión simple]. Esta función le permite ver todas las imágenes a la vez y seleccionar aquellas que desee imprimir.





	IN B	201
S. Col	Impresión con decoración	Impresión en calendario
	15000	000
Terpresión simple	Formato Impresión	Imprime Poto Carnel

### Acceda al menú de impresión.

- Haga clic en [Menú de impresión].
- Si no se han completado los preparativos para la impresión (inserción del cassette de papel y del cartucho de tinta), no podrá hacer clic en [Menú de impresión]. Siga las instrucciones en pantalla o las de la guía de voz para realizar las operaciones necesarias.

### Seleccione un método de impresión.

- Haga clic en [Impresión simple].
- Si desea añadir marcos, sellos o bocadillos a las impresiones, haga clic en [Impresión con decoración].
- Si desea añadir calendarios a las impresiones, haga clic en [Impresión en calendario].
- Si desea imprimir varias imágenes en el mismo papel, haga clic en [Formato Impresión].
- Si desea imprimir en el tamaño reguerido para fotos de carnet, haga clic en [Imprimir Foto Carnet].

### Seleccione una o varias imágenes.

- Las imágenes se mostrarán en un índice en la carpeta [Imágenes].
  - Haga clic en una imagen para seleccionarla para impresión.
  - ► El color de fondo cambia y la imagen está preparada para imprimirse.
  - Utilice el mismo procedimiento para hacer clic en todas las imágenes que desee imprimir.
  - Si hace clic de nuevo, el color de fondo se restablecerá al original y se cancelarán los aiustes.
  - Elija una imagen y haga clic en [Siguiente].

de las imágenes que se van a mostrar.

Puede seleccionar los criterios



Si desea visualizar imágenes guardadas en otra carpeta, pulse este botón y seleccione una carpeta en la pantalla que se muestra.







Pulse el botón - o + para seleccionar el número de copias.



### Seleccione el número de impresiones.

- Seleccione el número de copias de cada imagen.
- Para Windows, haga clic en [Imprimir] para iniciar la impresión.
- Para Macintosh, haga clic en [Menú de impresión] y, a continuación, haga clic en [Imprimir] en la pantalla que aparece.

### Cierre el programa.

### Windows

 Cuando acabe la impresión, haga clic en X en la esquina superior derecha de la pantalla.

#### Macintosh

Cuando acabe la impresión, haga clic en e esquina superior izquierda de la pantalla.

 El formato de imagen mostrado a la derecha de la pantalla que se muestra al hacer clic en [Imprimir Foto Carnet] en el Paso 2, en la p. 30 es diferente del formato real. Puede comprobar el formato real haciendo clic en [Vista previa] en la pantalla [4.Imprimir].

 Si selecciona un formato de índice en la pantalla que se muestra al hacer clic en [Formato Impresión] en el Paso 2, en la p. 30, entonces no se puede ajustar la imagen, como cambios del tamaño o la orientación de la imagen de la pantalla [4.Imprimir].

(•)

### Impresión desde la cámara digital

Puede seleccionar e imprimir imágenes desde una cámara digital compatible con el estándar PictBridge. Para explicar el método de impresión, se utilizará una cámara digital compacta de la marca Canon a modo de ejemplo. Si las operaciones son distintas para la cámara digital que utilice, consulte la guía del usuario de la cámara digital.



Asegúrese de que no se ha insertado una tarjeta de memoria en la SELPHY y que ésta no está conectada a un ordenador.

Conecte la SELPHY a la cámara digital utilizando el cable de interfaz (cable USB) incluido con la cámara digital.

En primer lugar, encienda la SELPHY y, a continuación, encienda la cámara digital y reproduzca las imágenes en la misma.

Dependiendo de la cámara digital que utilice, es posible que aparezca en la pantalla de la cámara digital.

### Realice las operaciones necesarias en la cámara digital para seleccionar una imagen para imprimir.

- Utilice la cámara digital para comenzar la impresión.
- Comenzará la impresión.
- Una vez haya finalizado la impresión, apague la SELPHY y la cámara digital. A continuación, desenchufe el cable.

No puede utilizar el botón <sup>1</sup> para detener la impresión. Utilice la cámara digital para detener la impresión.
 PictBridge es un estándar del sector establecido por Camera & Imaging Products Association (CIPA).
 Este estándar permite imprimir imágenes directamente con cualquier cámara o videocámara digital, independientemente del fabricante o del modelo, sin necesidad de usar un ordenador.

# Impresión de imágenes usando la configuración especificada en la cámara digital (Impresión DPOF)

Puede establecer los ajustes de impresión, seleccionar las imágenes de la cámara digital que desee imprimir y, a continuación, imprimirlas de una vez. Para obtener más información, consulte la guía del usuario suministrada con la cámara digital.



 La fecha y el número de archivo son los ajustes de DPOF establecidos con la cámara digital (estos ajustes no se pueden cambiar con la SELPHY).

 Si en una cámara digital de la marca Canon, [Tipo Impresión] se establece en [Estándar], se aplicarán los ajustes realizados en "Impresión de toda una variedad de imágenes" (págs. 21 – 25).

También se puede mostrar la pantalla en el paso 3 si pulsa el botón i y selecciona [Impresión DPOF]. A continuación, pulse el botón OK. La opción [Impresión DPOF] sólo aparece cuando se inserta una tarjeta de memoria con la información DPOF establecida con la cámara digital.

### Impresión cuando no hay ninguna fuente de alimentación disponible

Puede usar la batería NB-CP2L (se vende por separado) y el adaptador cargador CG-CP200 (se vende por separado) para imprimir imágenes en lugares donde no haya una toma de corriente. Puede imprimir aproximadamente 36 hojas\* de papel de tamaño postal con una batería completamente cargada. \* El número de impresiones posibles se basa en los estándares de prueba de Canon y puede cambiar en función de las condiciones de impresión.

### Instalación de la batería



### Extraiga la tapa del terminal de la batería.

### Coloque la batería en el adaptador cargador.

 Primero introdúzcala en la dirección indicada por (1) y después en la dirección indicada por (2) hasta que se ajuste completamente.

### Conecte el adaptador cargador a la SELPHY.





## Conecte el cable de alimentación al adaptador cargador con la batería incluida.

- Comienza a cargarse la batería y se iluminará una luz de color naranja.
- La carga de la batería se completará después de aproximadamente 4 horas y se encenderá la luz verde.
- La carga continuará aunque encienda la SELPHY mientras el adaptador cargador esté conectado a ella. Sin embargo, la carga se detiene cuando imprime.

Para obtener información acerca de las precauciones relativas a la batería, consulte la guía del usuario que se suministra con la batería.

 Mantenga la SELPHY en una superficie estable, como una mesa de escritorio, mientras está conectada al adaptador cargador y tenga cuidado para no desenchufar el cable del adaptador cargador.

### Solución de problemas

Si considera que existe un problema con la SELPHY, consulte primero lo que se indica a continuación. Si las soluciones siguientes no resuelven el problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica al cliente de Canon que se indica en la lista de asistencia técnica al cliente que se suministra con el producto.

### Alimentación

No se enciende

- Asegúrese de que el enchufe está bien conectado (pág. 10).
- Mantenga pulsado el botón 🕁 hasta que la imagen de inicio aparezca en la pantalla (pág. 11).
- Si está utilizando la batería NB-CP2L (se vende por separado) y el adaptador cargador CG-CP200 (se vende por separado), compruebe que la batería está cargada y que el cable está bien conectado.

### Problemas de impresión

No se puede imprimir

- · Asegúrese de que la SELPHY está encendida (pág. 11).
- Asegúrese de que ha insertado correctamente el cartucho de tinta y el cassette de papel (pág. 10).
- Asegúrese de que la cinta de la tinta no esté floja (pág. 7).
- Asegúrese de que está utilizando papel especial (pág. 9).
- Cuando el cartucho de tinta esté agotado, sustitúyalo por uno nuevo. Cuando el papel se haya agotado, rellene el cassette de papel (pág. 14).
- Asegúrese de que utiliza la combinación correcta de papel, cassette de papel y cartucho de tinta (pág. 7).
- Conecte la SELPHY sólo a un dispositivo cada vez. Si la SELPHY se conecta de forma simultánea a una cámara digital o un ordenador y tiene una tarjeta de memoria insertada, es posible que no pueda imprimir correctamente.
- Dependiendo de la temperatura de la sala, la SELPHY se puede sobrecalentar y dejar de funcionar temporalmente. Esto no es un problema de funcionamiento. Espere a que la temperatura descienda y se reanudará la impresión.

#### No puede mostrar/imprimir imágenes desde la tarjeta de memoria o la memoria flash USB

- Asegúrese de que la tarjeta de memoria está insertada hasta el fondo de la ranura correcta con la etiqueta mirando hacia arriba (págs. 12, 13).
- Asegúrese de que la memoria flash USB se ha insertado hasta el fondo en la dirección correcta (pág. 15).
- Asegúrese de que está utilizando un tipo de imagen compatible (pág. 12).
- Si se trata de una memoria que necesita adaptador, asegúrese de que se ha introducido en éste antes de insertarla en la ranura (pág. 12).

#### No se puede imprimir desde una cámara digital

- Asegúrese de que su cámara digital es compatible con PictBridge (pág. 32).
- Asegúrese de que la SELPHY y la cámara digital están correctamente conectadas (pág. 32).
- Asegúrese de que no se han agotado las baterías desechables/batería recargable de la cámara digital.
   Si no hay suficiente carga, reemplace la batería por otra totalmente cargada o nuevas baterías.

#### No se puede imprimir desde un ordenador

- Asegúrese de que ha instalado el software según el procedimiento correcto (pág. 28).
- Asegúrese de que la SELPHY está conectada directamente a un puerto del ordenador con el cable USB (pág. 29).
- Problemas exclusivos de Windows: asegúrese de que la impresora no está fuera de línea.
   Si lo está, haga clic con el botón derecho en el icono de la impresora y cancele el ajuste de fuera de línea.
- Problemas exclusivos de Macintosh: asegúrese de que la SELPHY está registrada en la lista de impresoras (pág. 29).

- No se puede imprimir la fecha
  - No se puede imprimir desde las tarjetas de memoria o la memoria flash USB
  - Asegúrese de que la opción de impresión de fecha está habilitada (pág. 33).
     Si utiliza la impresión DPOF, los ajustes de impresión de fecha se configuran en la cámara digital utilizada para los ajustes de impresión.

#### No se puede imprimir desde cámaras digitales

 Asegúrese de que el ajuste de fecha de la cámara digital está establecido en [On]. No obstante, si el ajuste es [Predeter.], se usarán los ajustes de impresión de fecha de la SELPHY.

#### No se obtienen impresiones limpias

- · Asegúrese de que la cinta de la tinta y el papel no tienen polvo.
- Asegúrese de que no hay polvo en las superficies interiores de la SELPHY (pág. 39).
- Asegúrese de que no se ha formado condensación en las superficies interiores de la SELPHY (pág. 39).
- Asegúrese de que la SELPHY no se ha colocado cerca de un dispositivo que emita ondas electromagnéticas o un fuerte campo electromagnético (pág. 5).
- Los colores de la pantalla del ordenador y de la copia impresa son distintos
  - Los métodos de generación del color son diferentes con las pantallas del ordenador y las impresoras.
     Además, la variación puede atribuirse al entorno en el que se visualiza la pantalla (color e intensidad de la luz) o a la configuración de ajuste del color de la pantalla.
- Después de usar el ordenador para cancelar una impresión en curso, una imagen que ya se había impreso se ha vuelto a imprimir al reanudar la impresión
  - Al reiniciar la impresión en un ordenador Macintosh después de cancelar, puede que una imagen ya impresa se vuelva a imprimir al reanudarse la impresión.

### 📕 Problemas de papel

- El papel no encaja en el cartucho
  - Asegúrese de que el tamaño del papel coincide con el tamaño del cassette de papel (pág. 2).
- El papel no entra correctamente/atascos de papel frecuentes
  - Asegúrese de que el papel y el cassette de papel se hayan insertado correctamente (págs. 8, 10).
  - Asegúrese de que hay menos de 19 hojas en el cassette.
  - · Asegúrese de que no hay más de 19 hojas en la tapa externa del cassette de papel.
  - · Asegúrese de que está utilizando papel especial (pág. 9).

• No se puede imprimir el número de copias especificado/hay papel restante

Puede quedar papel restante si la tinta se agota primero (pág. 14).

El papel se ha atascado

Si el papel sobresale por la parte delantera o trasera (ranura de expulsión del papel) (pág. 6) de la SELPHY, tire suavemente del papel para extraerlo. Sin embargo, si esto no es suficiente para extraerlo, no intente tirar de él con fuerza. Apague y encienda repetidamente la impresora hasta que se expulse el papel. Si ha desconectado accidentalmente la alimentación mientras se está imprimiendo, vuelva a conectarla y espere hasta que se expulse el papel. Consulte a su establecimiento o al Servicio de asistencia técnica al cliente de Canon en caso de un atasco de papel. No extraiga a la fuerza el papel atascado. La impresora podría dañarse.

### Mensajes de error

Cuando se produce algún problema con la SELPHY, en la pantalla se muestra un mensaje. Si el mensaje de error indica una posible solución, siga las instrucciones en pantalla. En caso contrario, consulte "Solución de problemas" (pág. 35).

Si con esto no se resuelve el problema, póngase en contacto con el Servicio de asistencia técnica al cliente de Canon que se indica en la lista de asistencia técnica al cliente que se suministra con el producto.



Si se produce un problema mientras se conecta la SELPHY a una cámara digital, aparecerá un mensaje de error en la pantalla de la cámara digital.

### **Especificaciones**

### SELPHY CP810

Método de impresión	Transferencia térmica de sublimación de tinta (con recubrimiento)			
Resolución/Representación del color	300 x 300 ppp			
Gradación	256 tonos por color (La resolución basada en el "método de intensidad de área" es equivalente a una representación del color 4800 x 4800 ppp)*1			
Tinta Cartucho de tinta de color especial (Y/M/C/recubrimiento)		especial (Y/M/C/recubrimiento)		
Papel	Tamaño postal, tamaño L, tamaño tarjeta (incluidas hojas de etiquetas de página entera, hojas de 8 etiquetas)			
Tamaño de impresión	Sin bordes	Con bordes		
Tamaño postal Tamaño L Tamaño tarjeta (por etiquetas)	100,0 x 148,0 mm 89,0 x 119,0 mm 54,0 x 86,0 mm 22,0 x 17,3 mm	91,3 x 121,7 mm 79,1 x 105,1 mm 49,9 x 66,6 mm –		
Velocidad de impresión* <sup>2</sup>	Impresión desde tarjetas	s de memoria/memoria flash USB/conectadas a		
Tamaño postal Tamaño L Tamaño tarjeta	Camaras (PictBridge) Aprox. 47 seg. Aprox. 39 seg. Aprox. 27 seg.			
Sistema de alimentación	Alimentación automática del papel desde el cassette de papel			
Sistema de expulsión	Expulsión automática del papel sobre el cassette de papel			
Pantalla	Pantalla LCD inclinada hacia arriba, de 6,8 cm (2,7 pulg.), color TFT			
Interfaz				
USB de alta velocidad	Conexión a un dispositivo tipo A	compatible con PictBridge: conector USB compatible de		
Tarjetas de memoria	Conexión a un ordenador: conector USB compatible de Mini-B Tarjeta CF, Microdrive, tarjeta xD-Picture*3, tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC, tarjeta de memoria SDXC, tarjeta MMC, tarjeta MMCplus, tarjeta HC MMCplus, tarjeta de memoria miniSD*3, tarjeta de memoria miniSDHC*3, tarjeta de memoria microSD*3, tarjeta de memoria microSDHC*3, tarjeta de memoria microSDXC*3, tarjeta RS-MMC*3, tarjeta MMCmobile*3, tarjeta de memoria MMCmicro			
Memoria flash USB	Sólo compatible con FAT/exFAT			
Temperaturas de funcionamiento	5 – 40 °C			
Humedad de funcionamiento	20 – 80%			
Fuente de alimentación	Alimentador de corriente CA-CP200 B Batería NB-CP2L (se vende por separado) Adaptador cargador CG-CP200 (se vende por separado)			
Consumo eléctrico	60 W o menos (4 W o menos en espera)			
Dimensiones	178,0 x 127,0 x 60,5 mm	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (sin protuberancias)		
Peso (sólo la impresora)	Aprox. 810 g			

- \*1 El "método de gradación de concentración" utilizado por la SELPHY permite que se representen 256 tonos (máx.) de color por punto. En comparación, las impresoras con el método de intensidad de área representan tonos según el número de puntos que se imprimen en una unidad de área; es decir, se necesitan 256 puntos (16 puntos en sentido vertical x 16 puntos en sentido horizontal) para representar los mismos 256 tonos de color. La representación del color de la SELPHY es, por lo tanto, equivalente a una resolución 4800 x 4800 ppp basada en un método de intensidad de área.
  - La gradación se refiere al número de tonos que se pueden representar por copia. Por ejemplo, el blanco y el negro tienen dos gradaciones, mientras que 256 gradaciones incluyen los tonos de grises que van desde el blanco al negro que se pueden representar.
  - "ppp" se refiere al número de puntos que se pueden imprimir en 1 pulgada ("puntos por pulgada").
- \*2 Medido desde el principio del pase de impresión de amarillo hasta el resultado final.
- \*3 Se necesita un adaptador especial (se vende por separado).

### Alimentador de corriente CA-CP200 B

Entrada nominal	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V)
Salida nominal	24 V DC, 1,8 A
Temperaturas de funcionamiento	0 – 45 °C
Dimensiones	122,0 x 60,0 x 30,5 mm (excluido el cable de corriente)
Peso	Aprox. 310 g

### Cubierta de protección anti-polvo DPC-CP100

 Puede no estar incluida en algunas regiones. Cómprela por separado, si la necesita.

 Dimensiones
 137,5 x 117,0 x 27,2 mm

 Peso
 Aprox. 88 g

### Adaptador cargador CG-CP200 (se vende por separado)

Entrada nominal	24 V DC
Salida nominal	24 V DC
Temperaturas de funcionamiento	5 – 40 °C
Dimensiones	156,2 x 49,0 x 35,5 mm (sin protuberancias)
Peso	Aprox. 134 g

### 🛡 Batería NB-CP2L (se vende por separado)

Тіро	Batería de ión de litio recargable
Tensión nominal	22,2 V DC
Capacidad nominal	1200 mAh
Vida de la batería (ciclos de carga)	Aprox. 300 veces
Temperaturas de funcionamiento	5–40 °C
Dimensiones	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Peso	Aprox. 230 g

Todos los datos se basan en pruebas realizadas por Canon.

El aspecto o las especificaciones de la impresora están sujetos a cambios sin previo aviso.

### PRECAUCIÓN

EXISTE RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE SUSTITUYEN LAS BATERÍAS POR OTRAS DE UN TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS SEGÚN LAS NORMAS LOCALES. (�)

### Se recomienda el uso de accesorios originales de Canon.

Este producto está diseñado para lograr un rendimiento perfecto cuando se utiliza con accesorios originales de Canon. Canon no se responsabilizará de ningún daño que se produzca en este producto ni de los accidentes, como un incendio, que se puedan producir por un uso indebido de accesorios no originales de Canon (por ejemplo, una fuga o explosión de la batería). Tenga en cuenta que esta garantía no se aplica a las reparaciones requeridas como resultado del uso indebido de accesorios no originales de Canon, aunque puede solicitar este tipo de reparaciones asumiendo su coste.

### Precauciones de manejo

- No someta la impresora a una fuerza excesiva. Una fuerza excesiva o un impacto sobre la impresora puede provocar atascos de papel o que el equipo no funcione correctamente.
- Tenga cuidado de no salpicar el equipo con insecticidas o sustancias volátiles. Además, no almacene el equipo en contacto con productos de goma o de vinilo durante largos períodos de tiempo. Estos materiales pueden dañar la carcasa.
- Dependiendo de la temperatura de la sala, la SELPHY se puede sobrecalentar y dejar de funcionar temporalmente. Esto no es un problema de funcionamiento. La SELPHY reanudará la impresión normal en cuanto se haya enfriado. Las paradas temporales incrementan el tiempo de impresión y suelen producirse si se imprime de forma continua, si hace un calor inusual en el lugar en el que esté ubicada, si están obstruidas las rejillas de ventilación de la parte posterior de la SELPHY o si la temperatura interna es alta.
- Evite la condensación en la SELPHY cuando la vaya a trasladar de un lugar frío a otro caliente colocándola en una bolsa de plástico hermética con cierre y deje que alcance la temperatura ambiente antes de sacarla de la bolsa. Si se forma condensación dentro de la SELPHY, antes de usarla, manténgala a temperatura ambiente hasta que la condensación se evapore de forma natural.
- Si la SELPHY se ensucia, limpie la carcasa con un paño suave y seco.
- Cuando se acumule polvo o suciedad en la rejilla de ventilación (pág. 6), asegúrese de que extrae el cartucho de tinta (pág. 14) antes de proceder a su limpieza. Si entra polvo por las rejillas de ventilación, puede que no se obtengan impresiones limpias.

 No utilice disolventes volátiles como bencina, disolvente de pintura o disolvente neutro diluido para limpiar el equipo. Estos materiales podrían deformar o decapar la carcasa.

### Reconocimiento de marcas comerciales

- El logotipo de SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
- Este dispositivo incorpora tecnología exFAT con licencia de Microsoft.
- El logotipo de CF5 es una marca comercial de CompactFlash Association.



- Se prohíbe la reimpresión, transmisión o almacenamiento en sistemas de recuperación de cualquier parte de esta guía sin el permiso de Canon.
- Canon se reserva el derecho a modificar el contenido de esta guía en cualquier momento y sin previo aviso.
- Las illustraciones y capturas de pantalla que se muestran en esta guía pueden variar ligeramente de las del equipo real.
- Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, Canon no acepta ninguna responsabilidad por los daños ocasionados por una utilización incorrecta de los productos.

#### Sólo para la Unión Europea (y el Área Económica Europea).



Éstos símbolos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2002/96/CE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional que implemente dichas directivas.

Si aparece un símbolo químico bajo este símbolo, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, en un establecimiento autorizado al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos.

Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales.

Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y bajo ninguna circunstancia se indicará por separado la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales.

Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con el departamento municipal, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite <u>www.canon-europe.com/environment</u>.

(Área Económica Europea: Noruega, Islandia y Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

IMPRESO EN LA UE

© CANON INC. 2012



## **SELPHY CP810** IMPRIMANTE PHOTO COMPACTE

Guide d'utilisation de l'imprimante

### FRANÇAIS

 Prenez soin de lire ce guide avant d'utiliser l'imprimante, en particulier la section « Précautions de sécurité ».

- Lisez ce guide d'utilisation avec soin, pour une bonne utilisation de l'imprimante.
- Rangez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

### Contenu de l'emballage

Vérifiez à l'aide des cases à cocher □ si les éléments suivants figurent dans la boîte de votre imprimante. S'il manque un élément, contactez le revendeur qui vous a vendu l'imprimante.



\*1 Peut ne pas être disponible suivant les régions.

\*2 Peut ne pas être disponible suivant les régions. À acheter séparément, si nécessaire.

### Encre et papier (vendus séparément)

Avant d'utiliser l'imprimante, assurez-vous d'acheter un kit de papier et une cassette d'encre couleur vendus séparément.

Kit de papier et cassette d'encre co				
Nom du produit	Format du papier	Nombre d'impressions possible	Bac d'ailmentation requis	
Kit de papier et cassette d'encre couleur KP-36IP (carte postale)		36	Bac d'alimentation	
Kit de papier et cassette d'encre couleur KP-72IN (papier photo)	Format carte postale	72	PCP-CP400 (inclus avec SELPHY)	
Kit de papier et cassette d'encre couleur KP-108IN (papier photo)		108		
Kit de papier et cassette d'encre couleur KL-36IP	Formati	36	Bac d'alimentation PCPL-CP400*	
Kit de papier et cassette d'encre couleur KL-36IP (kit de 3)	Format L	108		
Kit de papier et cassette d'encre couleur KC-36IP		36		
Kit d'étiquette et encre couleur KC-18IF (étiquettes page complète)	Format carte	18	Bac d'alimentation PCC-CP400*	
Kit d'étiquette et encre couleur KC-18IL (feuilles de 8 étiquettes)		18		

\* À acheter séparément avec un kit de papier et cassette d'encre couleur.

Certains accessoires peuvent ne pas être disponibles suivant les régions.

### À lire en priorité

- Les images imprimées avec ce produit sont destinées à un usage personnel. N'imprimez pas des images qui constitueraient une violation des lois de droits d'auteur sans autorisation préalable du détenteur des droits d'auteur.
- La garantie de ce produit n'est valable que dans le pays d'achat. Si un problème survient lors d'une utilisation à l'étranger, veuillez renvoyer le produit dans le pays où l'achat a été effectué avant de faire valoir votre garantie auprès d'un centre d'assistance Canon.
- La fabrication de l'écran LCD fait appel à des techniques d'une extrême précision. Plus de 99,99 % des pixels fonctionnent conformément aux spécifications. Toutefois, il peut arriver que des pixels clignotent par intermittence ou s'affichent sous la forme de points rouges ou noirs. Ceci n'a aucun effet sur l'image imprimée et ne constitue pas un dysfonctionnement.
- Il se peut que l'écran LCD soit recouvert d'un fin film plastique destiné à le protéger contre les rayures durant l'expédition. Le cas échéant, retirez le film avant d'utiliser l'imprimante.

### Conventions utilisées dans ce guide

- Cette imprimante est désignée sous le nom « SELPHY » ou « imprimante ».
- Des icônes sont utilisées dans le texte afin de représenter les boutons de l'imprimante SELPHY. Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Commandes » (p. 6).
- La langue d'affichage à l'écran apparaît entre crochets [].
- (I): indique des notes importantes.
- indique des conseils et de l'information additionnelle.
- (p. XX) : pages de référence (« XX » représente le numéro de page)
- Dans ce guide, toutes les fonctions sont considérées comme étant réglées sur les valeurs par défaut.
- Les différents types de cartes mémoire susceptibles d'être utilisés avec cette imprimante sont appelés collectivement « cartes mémoire ».

### Table des matières

Contenu de l'emballage	_ 2
Encre et papier (vendus séparément)	2
À lire en priorité	3
Conventions utilisées dans ce guide	3
Précautions de sécurité	4
Configuration de l'imprimante SELPHY	5
Guide des composants	6
Informations affichées à l'écran	7
Mise en route	7
Réglage de la langue d'affichage	11
Cartes mémoire compatibles et logements pour	
cartes mémoire	12
Images pouvant être imprimées	12
Sélection et impression d'images	13
Impression de toutes les images	16
Stockage des photos imprimées	17
Nettoyage après impression	17

Entretien de l'imprimante	17
Rognage et impression de photos	18
Impression de photos d'identité	19
Impression d'une variété d'images	21
Impression à partir de votre ordinateur	26
Installer et démarrer le logiciel	28
Utilisation du logiciel pour l'impression	30
Impression à partir de votre appareil photo	
numérique	32
Impression d'images en utilisant les réglages	
spécifiques à un appareil photo (Impression	
DPOF)	33
Effectuer des impressions sans utiliser de prise	
de courant	34
Dépannage	35
Spécifications	37
Précautions d'utilisation	39



- Avant d'utiliser le produit, lisez bien les précautions de sécurité qui suivent. Assurez-vous que le produit est toujours correctement utilisé.
- Les précautions de sécurité décrites aux pages suivantes sont destinées à prévenir toute blessure, sur vous ou d'autres personnes, ainsi que tout endommagement de l'équipement.
- Assurez-vous de toujours lire les recommandations fournies avec tout accessoire vendu séparément que vous utilisez.

Signale un risque de blessure grave ou mortelle.

Stockez cet équipement hors de portée des enfants.

Avertissement

Si le cordon d'alimentation s'enroule autour du cou d'un enfant, ce dernier pourrait s'étouffer.

- Utilisez uniquement les sources d'alimentation recommandées.
- N'essayez pas de démonter, de modifier ou de chauffer le produit.
- Évitez de le faire tomber ou de lui faire subir des chocs violents.
- Pour éviter tout risque de blessure, ne touchez pas l'intérieur de l'imprimante si elle est tombée ou si elle a été endommagée de quelque autre façon que ce soit.
- Arrêtez immédiatement toute utilisation de l'imprimante si cette dernière émet de la fumée, dégage une odeur inhabituelle ou si son comportement semble anormal.
- N'utilisez pas de solvants organiques tels que de l'alcool, de la benzine ou des diluants pour nettoyer le matériel.
- Ne mettez pas le produit en contact avec l'eau (par exemple, de l'eau de mer) ou tout autre liquide.
- Empêchez toute infiltration de liquide ou de corps étranger à l'intérieur de l'imprimante.

Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou provoquer un incendie.

Si le produit est en contact avec un liquide, débranchez-le de la prise murale et contactez votre revendeur ou un centre d'assistance Canon.

Ne touchez pas l'imprimante ou la prise d'alimentation secteur pendant un orage.

Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou provoquer un incendie. Cessez immédiatement toute utilisation et éloignez-vous du matériel.

- Débranchez régulièrement le cordon d'alimentation et éliminez la poussière et la saleté accumulées sur la prise, l'extérieur de la prise de courant et les zones voisines à l'aide d'un chiffon sec.
- Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains humides.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation à une capacité de charge supérieure à celle de la prise de courant ou des câbles. Ne l'utilisez pas si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés ou sont partiellement insérés dans la prise de courant.
- Ne mettez pas la prise ou les bornes en contact avec de la poussière ou d'autres objets metalliques (clés, par exemple).

Ne coupez pas, n'endommagez pas, n'altérez pas le cordon d'alimentation et ne placez aucun objet lourd dessus.

Cela pourrait entraîner une décharge électrique ou provoquer un incendie.

Ne tentez pas de lire le ou les CD-ROM fournis dans un lecteur de CD qui ne prend pas en charge les CD-ROM de données. La lecture de CD-ROM sur un lecteur de CD audio pourrait en effet endommager les haut-parleurs. Des pertes auditives peuvent en outre être occasionnées si vous écoutez un CD-ROM avec un casque sur un lecteur de CD audio.

### 🚹 Attention

Signale un risque de blessure.

#### Ne mettez pas vos doigts à l'intérieur de l'imprimante.

Veillez à installer l'imprimante SELPHY à un endroit sûr pour éviter de trébucher sur le cordon d'alimentation secteur.
 Cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'imprimante.

#### Évitez d'utiliser, de placer ou de stocker l'imprimante aux endroits suivants.

- Endroits soumis à un fort ensoleillement. Endroits soumis à des températures supérieures à 40 °C.
- Zones humides ou poussiéreuses. Endroits soumis de fortes vibrations.

Ceci pourrait surchauffer et abîmer l'imprimante ou l'adaptateur, et provoquer un choc électrique, des brûlures, des blessures ou un incendie.

De fortes températures peuvent entraîner la déformation du boîtier de l'imprimante.

### Attention Signale un risque d'endommagement de l'équipement.

Débranchez le produit de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas.

• Ne placez rien sur l'imprimante lorsqu'elle est en cours d'utilisation, par exemple un tissu.

Si l'appareil reste branché pendant une longue période, cela peut entraîner une surchauffe, une déformation du boîtier ou un incendie.

Ne réutilisez jamais le papier pour impression, même si une image n'est imprimée que sur une portion du papier et qu'il reste un espace blanc comme illustré.

Si vous réutilisez le papier pour imprimer, la feuille d'encrage peut se coller au papier ou provoquer un bourrage papier et endommager l'imprimante.



• Ne débranchez jamais le cordon d'alimentation durant l'impression.

Si vous avez accidentellement débranché l'imprimante durant l'impression, remettez celle-ci en marche et attendez que le papier soit éjecté. En cas de papier coincé, contactez votre revendeur ou un centre d'assistance Canon. N'essayez pas de retirer le papier avec force. Ceci pourrait endommager l'imprimante.

 N'utilisez pas l'imprimante à proximité d'appareils qui émettent des champs magnétiques, tels qu'un moteur, ou dans des endroits poussiéreux.

Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante.



10 cm ou plus 10 cm

ou plus

- **Configuration de l'imprimante SELPHY** 
  - Placez l'imprimante SELPHY sur une surface stable et plane, par exemple sur une table. Ne la placez jamais sur une surface instable ou inclinée.
  - Gardez l'imprimante SELPHY à au moins 1 m d'appareils émettant des ondes électromagnétiques ou de forts champs magnétiques.
  - Assurez-vous de garder un espace d'au moins 10 cm autour de l'imprimante SELPHY.
  - Pendant l'impression, le papier entre et sort plusieurs fois de l'imprimante SELPHY. Assurez-vous de laisser derrière l'imprimante un espace plus grand que la longueur du papier.
- N'utilisez pas l'imprimante SELPHY à proximité d'appareils qui émettent des champs magnétiques, tels qu'un moteur, ou dans des endroits poussiéreux. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante.
  - Ne placez pas l'imprimante à proximité d'une télévision ou d'une radio. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante.



۲

\* Un câble de sécurité, par exemple un cadenas Kensington, peut se fixer ici.

### 🗸 Commandes

**(** 



(•)

Icônes utilisées Nom Fon		Nom	Fonction	
1	—	Écran (LCD)	Affiche des images, les écrans de paramètres et des messages d'erreur (p. 36).	
2	ወ	Bouton ON	Met l'imprimante SELPHY sous ou hors tension (p. 11).	
3	E	Bouton MENU	Affiche l'écran de menus (p. 11).	
4	—	Bouton EDIT	Affiche le menu d'édition et fait pivoter le cadre de rognage.	
5	ОК	Bouton OK	Définit l'élément sélectionné.	
6		Bouton Haut/+ COPIES	Créaifia la nombra da canica, célectionna las naramètras	
Ī	▼	Bouton Bas/- COPIES	Specifie le nombre de copies, selectionne les parametres.	
8	•	Bouton Gauche		
9	►	Bouton Droite	- Bascule entre les images, modifie les paramètres.	
10	€	Bouton Agrandir	Bascule entre les écrans et agrandit le cadre de rognage.	
11	Q	Bouton Réduire	Bascule entre les écrans et réduit le cadre de rognage.	
12	£	Bouton BACK	Restaure l'écran précédent (p. 21) ou annule l'impression (p. 14).	
13	ß	Bouton PRINT	Lance l'impression (p. 14).	



### Changer l'affichage de l'écran

Vous pouvez afficher l'image sur tout l'écran, ou choisir de présenter quatre images à l'écran avec les boutons  $\mathfrak{Q} Q$ . Si vous affichez une seule image à l'écran, le cadre qui indique le champ d'impression sera également affiché.

### Mise en route

Préparations pour l'impression d'images. Un kit de papier et cassette d'encre couleur, format carte postale (vendu séparément) (p. 2) est utilisé comme exemple, mais la préparation pour d'autres formats est identique.

Faites attention qu'il n'y ait pas de poussière sur le papier. Ceci pourrait causer des rayures sur la photo imprimée ou une défaillance de l'imprimante (p. 5).

### Préparation de la cassette d'encre



Feuille d'encrage

### Contrôlez la cassette d'encre et la feuille d'encrage.

- Prenez la cassette d'encre sans toucher la feuille d'encrage et vérifiez que le format du papier utilisé est le même que le format affiché sur la cassette d'encre (Postcard(4x6in)Size, Card Size, etc.).
- Vérifiez que la feuille d'encrage est bien tendue. Si la feuille d'encrage est incorrectement tendue, tournez l'arbre comme dans l'illustration afin de tendre la feuille d'encrage, sinon celle-ci pourrait se déchirer quand vous l'insérez dans l'imprimante SELPHY.
- Veillez à ne pas toucher la feuille d'encrage, ne touchez jamais la cassette d'encre avec les mains mouillées et assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière sur la feuille d'encrage. De l'eau ou de la saleté pourraient causer des rayures sur les photos, réduire la qualité de la photo, abîmer la feuille d'encrage ou entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante (p. 5).
  - Quand vous tournez l'arbre, ne forcez pas trop. Si vous forcez trop, la feuille d'encrage pourrait se déchirer ou vous n'aurez pas assez d'encre pour imprimer la photo.



### Préparation du bac d'alimentation

### Vérifiez le format du papier.

 Vérifiez si le format du papier utilisé est le même que celui qui est affiché sur la cassette d'encre (POSTCARD (4x6in), CARD SIZE, etc.).

### Ouvrez le capot.

 Il y a deux capots. D'abord, ouvrez le capot extérieur ① et ensuite le capot intérieur ②.

### Placez le papier.

- Placez le papier dans le bac d'alimentation que vous avez préparé.
- Vous pouvez placer jusqu'à 18 feuilles dans le bac d'alimentation. L'insertion de 19 feuilles ou plus peut endommager l'imprimante ou entraîner des dysfonctionnements.
- Tenez la pile de papier comme illustré, côté brillant vers le haut et placez-la dans le bac d'alimentation. Ne touchez pas le côté d'impression (côté brillant) du papier avec vos doigts. Les impressions réalisées ne seraient pas propres.
- Si le papier comporte une feuille de protection, retirez-la et ne placez que le papier dans le bac.
- Lorsque vous effectuez des impressions au format carte postale dotées d'un endroit pour coller un timbre, insérez la carte en plaçant l'endroit pour le timbre comme illustré.

### Fermez le capot.

 Fermez le capot intérieur jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Laissez le capot extérieur ouvert pendant l'impression.

### Imprimer sur format L



 Vous pouvez imprimer sur format L avec le PCPL-CP400 (vendu séparément). Vous pouvez également imprimer sur format carte postale si vous enlevez l'adaptateur, comme dans l'illustration.  N'utilisez que le papier fourni dans les kits de papier et cassette d'encre couleur d'origine Canon, conçu pour les imprimantes de la série SELPHY CP. Vous ne devez pas utiliser de papier pour impression normal, de cartes postales classiques ou de papier destiné aux imprimantes SELPHY ES.

- N'effectuez jamais les actions suivantes, car elles peuvent causer des échecs ou entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante :
  - insérer le papier du mauvais côté (l'impression est effectuée sur le côté brillant)
  - tordre ou séparer le papier au niveau des perforations avant l'impression
  - utiliser des feuilles d'étiquettes qui ont commencé à se décoller ou des feuilles d'étiquettes avec des parties décollées
  - écrire sur une feuille avant l'impression
  - réutiliser le papier pour imprimer sur la partie blanche (p. 5)
  - réutiliser une cassette d'encre usagée
- Ne touchez pas les ressorts du bac d'alimentation.
   Si les ressorts sont tordus ou déformés, le papier n'est pas alimenté correctement dans l'imprimante SELPHY.
- Un des ressorts est attaché au centre de la surface du bac d'alimentation format carte.
- Ne touchez pas le côté impression du papier (le côté brillant), ne touchez pas le papier avec des mains mouillées et assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière sur le papier. De l'eau ou de la saleté pourraient causer des rayures sur les photos, réduire la qualité des photos ou entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante (p. 5).



### Attacher le capot de protection anti-poussière

Vous pouvez éviter que de la poussière ou de la saleté ne s'accumule sur le papier en fixant le capot de protection anti-poussière DPC-CP100. Dans certaines régions, le capot de protection anti-poussière n'est pas inclus. Vous pouvez l'acheter séparément.



 Placez le capot de protection anti-poussière comme dans l'illustration.

 À l'extérieur ou dans les endroits très poussiéreux ou sales, il est possible que le capot de protection anti-poussière ne soit pas en mesure d'éviter l'accumulation de poussière ou de saleté sur le papier ; aussi, veillez à choisir un environnement propre pour utiliser l'imprimante SELPHY.

Gardez le capot de protection anti-poussière dans un sac pour le tenir propre.



### Installation de la cassette d'encre et du bac d'alimentation



2

3



#### Ouvrez les couvercles.

 Ouvrez les couvercles des compartiments de la cassette d'encre et du bac d'alimentation.

### Insérez la cassette d'encre.

- Insérez la cassette d'encre dans l'imprimante, dans la direction indiquée par la flèche sur la cassette, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et se verrouille.
- Fermez le couvercle du compartiment de la cassette d'encre.

### Insérez le bac d'alimentation.

 Assurez-vous que le capot extérieur est ouvert (p. 8), puis insérez entièrement le bac d'alimentation dans le compartiment.

### **V** Connexion de l'alimentation



## Branchez le cordon de l'adaptateur sur l'imprimante SELPHY.

 Insérez complètement la prise de l'adaptateur dans l'imprimante SELPHY.





### Connectez le cordon d'alimentation.

 Connectez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur compact, puis branchez l'autre extrémité dans une prise de courant.

### Réglage de la langue d'affichage

Vous pouvez modifier la langue utilisée pour les menus et messages de l'écran LCD. La langue par défaut est l'anglais.



# Cartes mémoire compatibles et logements pour cartes mémoire



Logements pour cartes		Cartes mémoire pouvant être utilisées sans adaptateur	Cartes mémoire nécessitant un adaptateur (disponible dans le commerce)
1	SD/MMC+	<ul> <li>Carte mémoire SD</li> <li>Carte mémoire SDHC</li> <li>Carte mémoire SDXC </li> <li>MultiMediaCard</li> <li>Carte MMCplus</li> <li>Carte HC MMCplus</li> </ul>	<ul> <li>Carte mémoire miniSD</li> <li>Carte mémoire miniSDHC</li> <li>Carte mémoire microSD</li> <li>Carte mémoire microSDHC</li> <li>Carte mémoire microSDXC</li> <li>Carte RS-MMC *1</li> <li>Carte MMCmobile</li> <li>Carte MMCmicro</li> </ul>
2	CF/microdrive	Carte CF	Carte xD-Picture*2

\*1 « RS-MMC » est l'abréviation de « Reduced-Size Multi Media Card ».

\*2 Ces opérations ont été confirmées avec l'adaptateur DPC-CF fabriqué par Fujifilm Corporation.

- Pour les cartes mémoire nécessitant un adaptateur, prenez soin d'insérer d'abord la carte mémoire dans l'adaptateur avant d'insérer celui-ci dans le logement pour cartes approprié. Si vous insérez la carte mémoire dans un logement pour cartes sans utiliser d'adaptateur, vous risquez de ne pas pouvoir la retirer de l'imprimante.
  - Utilisez une carte mémoire formatée dans l'appareil utilisé pour prendre des photos. Il est possible qu'une carte mémoire formatée sur un ordinateur ne soit pas reconnue.

 Reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre carte mémoire et votre adaptateur pour obtenir des instructions d'utilisation.

### VÀ propos des clés USB

Vous pouvez imprimer des images d'une clé USB du commerce en la branchant sur l'imprimante SELPHY (p. 15).



### Images pouvant être imprimées

Les images JPEG conformes à la norme Exif peuvent être imprimées avec l'imprimante SELPHY.



Les images de taille irrégulière ou ayant été modifiées sur un ordinateur peuvent ne pas s'afficher ou s'imprimer correctement.

### Sélection et impression d'images

Vous pouvez sélectionner une image et spécifier le nombre de copies à imprimer. Dans cette section, une carte mémoire SD est utilisée à titre d'exemple, mais vous pouvez suivre la même procédure pour imprimer à partir d'autres cartes mémoire.











Côté de l'étiquette

-0025



**(** 



Nombre de copies de l'image affichée

Nombre de copies

1



### Mettez l'imprimante SELPHY sous tension.

- Appuyez sur le bouton 🕐 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran de gauche s'affiche.
- Pour mettre l'imprimante hors tension, appuvez à nouveau sur le bouton 🕁 et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran change ou s'éteigne.

### Relevez l'écran (écran LCD).

Ne relevez pas l'écran LCD à plus de 45°, cela risquerait d'endommager l'appareil ou de provoquer un dysfonctionnement.

### Insérez une seule carte mémoire dans le logement.

- Insérez la carte mémoire à fond dans le logement approprié, comme dans l'illustration.
- Pour enlever la carte, poussez-la jusqu'au déclic et enlevez votre doigt lentement.
- Si vous utilisez une carte CF/microdrive, placez-la dans le logement approprié jusqu'au fond.
- L'écran de l'étape 4 (écran d'affichage de l'image) (p. 7) apparaît.

### Sélectionnez une image.

- Appuyez sur les boutons **I** pour choisir une image à imprimer.
- Chaque cinquième image sera affichée, si vous appuyez sur les boutons ◀▶ et le maintenez enfoncé.

### Sélectionnez le nombre de copies.

- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour définir le nombre de copies.
- Si vous maintenez enfoncés les boutons  $\blacktriangle \nabla$ , le nombre de copies augmente ou diminue par tranches de 5.
- Pour imprimer une autre image en même temps, répétez les étapes 4 et 5.











### Imprimez.

- Appuyez sur le bouton 🗗 pour démarrer l'impression.
- Pendant l'impression, le papier progresse plusieurs fois vers l'intérieur et vers l'extérieur à l'arrière de l'imprimante SELPHY. Ne touchez pas le papier avant la fin de l'impression et avant que la feuille imprimée soit placée sur le bac de sortie d'impression (au-dessus du bac d'alimentation).
- Ne laissez pas plus de 19 tirages s'accumuler dans le bac de sortie des impressions.
- Pendant l'impression, appuyez toujours sur le bouton pour annuler l'impression.

### Insérez le papier.

- Si le message de manque de papier s'affiche à l'écran, retirez le bac d'alimentation de l'imprimante SELPHY, sans mettre l'appareil hors tension.
- Remplissez le bac d'alimentation avec du nouveau papier (p. 8), puis replacez le bac dans l'imprimante SELPHY (p. 10).

### Changez la cassette d'encre.

- Si l'écran de manque d'encre s'affiche à l'écran, ouvrez le couvercle du compartiment de la cassette d'encre, sans mettre l'appareil hors tension.
- La cassette d'encre sera éjectée si vous faites glisser le verrou comme dans l'illustration. Placez une nouvelle cassette d'encre (pages 7, 10).

 Ne jamais tirer le bac d'alimentation, ouvrir le couvercle de la cassette d'encre, ni retirer la carte mémoire lorsque vous entendez des bruits d'impression immédiatement après avoir mis l'imprimante sous tension ou pendant l'impression. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'imprimante.
 Appuyez sur le bouton to pour annuler l'impression. Vous ne pouvez pas annuler l'impression en

appuyant le bouton ON, et vous risquez d'endommager l'imprimante si vous la mettez hors tension.

 Si la carte mémoire contient un grand nombre d'images, l'affichage des images dans l'étape 4 peut prendre un certain temps.

- Si l'écran [Lancer l'impression DPOF] s'affiche, reportez-vous à la section « Impression d'images en utilisant les réglages spécifiques à un appareil photo (Impression DPOF) » (p. 33).
- Vous pouvez imprimer 99 images en même temps, et spécifier 99 copies par image, dans les étapes 4 et 5. Toutefois, vous ne pouvez pas spécifier plus de 999 images en total (p. 35).

### VÉviter des photos partiellement imprimées

Tenez compte des éléments suivants afin d'éviter un gaspillage de papier dû à un manque d'encre avant la fin de l'impression.

- Évitez de trop tourner l'arbre quand vous tendez la feuille d'encrage (p. 7).
- Appuyez toujours sur le bouton Si vous désirez annuler l'impression et ne mettez jamais l'imprimante hors tension avant d'appuyer sur le bouton (étape 6).
- Si le message « Manque de papier » s'affiche à l'écran, ajoutez du papier sans mettre l'imprimante hors tension (étape 7) ou appuyez sur le bouton pour annuler l'impression (étape 6).

En fonction de l'environnement, il est possible que vous ne puissiez pas éviter d'imprimer des photos incomplètes, en raison de l'épuisement de la feuille d'encrage, même si vous suivez les instructions.

### À propos des clés USB

Tout comme les images sur les cartes mémoire, les images sur les clés USB du commerce peuvent aussi être imprimées.



### Insérez une clé USB.

- Insérez une clé USB comme illustré.
- Les étapes qui suivent sont les mêmes que celles de l'impression d'images à partir de cartes mémoire (pages 13 – 14).
- Selon la marque de la clé USB utilisée, elle peut être plus ou moins difficile à brancher ou débrancher, et peut ne pas fonctionner correctement.
- Reportez-vous au guide de l'utilisateur fourni avec la clé USB pour obtenir des instructions.

### Imprimer 1 copie de l'image sélectionnée

Vous pouvez très facilement imprimer 1 copie de l'image sélectionnée.



#### Sélectionnez et imprimez une image.

- Sélectionnez l'image comme décrit dans les étapes 1 à 4 de la p. 13.
- Appuyez sur le bouton pour imprimer 1 copie de l'image sélectionnée.

 Si vous avez spécifié l'image et le nombre de copies, dans les étapes 4 et 5 de la p. 13, l'imprimante SELPHY imprimera comme spécifié, même si vous exécutez les actions décrites ci-dessus. Par conséquent, assurez-vous que le nombre de copies est « 0 » dans l'étape 4 de la p. 13, avant de commencer cette opération.

(•)

### Impression de toutes les images

Vous pouvez imprimer toutes les images d'une carte mémoire en même temps.



#### Si la carte comporte plus de 1000 images, seules 999 copies seront imprimées, en commençant par l'image ayant la date de prise de vue la plus récente.

 Vous pouvez spécifier un maximum de 99 copies dans l'étape 3. Toutefois, vous ne pouvez pas spécifier une valeur si le nombre d'images, multiplié par le nombre de copies par images dépasse 999. (Par exemple, si la carte contient 100 images, vous pouvez spécifier 9 copies par images, au maximum.)

(•)

Ø

### Stockage des photos imprimées

- Lorsque les deux côtés d'une impression possèdent des perforations, vous pouvez retirer les bords en les pliant.
- Utilisez un crayon gras pour écrire sur les impressions.
- Pour éviter toute décoloration, ne conservez pas vos tirages dans un endroit susceptible de dépasser 40 °C, dans un endroit humide ou poussiéreux ou directement exposé au soleil.
- Pour éviter toute modification des couleurs ou que les couleurs passent ou coulent, n'effectuez pas les opérations suivantes : coller du ruban adhésif sur une surface imprimée, mettre des surfaces imprimées en contact avec des matériaux en vinyle ou en plastique, appliquer de l'alcool ou d'autres solvants volatiles sur une surface imprimée, laisser une surface imprimée appuyée contre d'autres surfaces ou objets pendant une période prolongée.
- Si vous souhaitez créer un album de vos impressions, choisissez un album dont le papier transparent est en nylon, polypropylène ou cellophane.

Une altération de la couleur peut se produire au fil du temps ou en fonction des conditions de stockage. Canon ne peut être tenu responsable de l'altération des couleurs.

### Nettoyage après impression

- ① Mettez l'imprimante SELPHY hors tension (p. 11), puis retirez la carte mémoire ou la clé USB.
- 2 Refermez l'écran LCD à plat lorsque vous rangez l'imprimante.
- ③ Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant et déconnectez la prise de l'adaptateur de l'imprimante SELPHY.
   Si l'adaptateur secteur compact est chaud, attendez gu'il refroidisse avant de le ranger.
- Retirez le bac d'alimentation et fermez le couvercle du compartiment du bac d'alimentation. Conservez le papier restant dans le bac d'alimentation et rangez-le dans un endroit frais, à l'abri de la lumière et de la poussière.
   Laissez la cassette d'encre dans l'imprimante SELPHY.
  - Placez l'imprimante SELPHY à l'horizontale dans un endroit à l'abri de la lumière et la poussière. La saleté et la poussière peuvent entraîner des rayures blanches sur les photos ou un dysfonctionnement de l'imprimante.
  - Lorsque vous avez plusieurs cassettes d'encre, conservez-en une dans l'imprimante SELPHY et replacez l'autre dans son emballage d'origine et conservez-la dans un endroit à l'abri de la lumière.
    - Lorsque vous stockez du papier et des cassettes d'encre neufs, laissez-les dans leur emballage d'origine et conservez-les dans un endroit à l'abri de la lumière.

### Entretien de l'imprimante

Afin d'éviter des rayures sur vos photos causées par de la poussière ou de la saleté, et pour assurer la qualité des tirages, nettoyez régulièrement votre SELPHY en utilisant l'unité de nettoyage fournie (p. 2), avant de lancer l'impression et quand vous changez la cassette d'encre. Dans certaines régions, l'unité de nettoyage n'est pas fournie.



### Nettoyage du SELPHY.

- Si la cassette d'encre se trouve dans l'imprimante, enlevez celle-ci.
- Insérez l'unité de nettoyage à fond dans l'imprimante avec le côté avec la flèche en haut, comme illustré, et retirez-la. Répétez cette action plusieurs fois.
- Rangez l'unité de nettoyage dans un sac afin de la maintenir sans poussière.

Ne touchez jamais la partie blanche de l'unité de nettoyage. Ceci pourrait affecter l'effectivité du nettoyage.
 N'utilisez pas d'autres unités de nettoyage, mais toujours l'unité fournie avec l'appareil. Une autre unité de nettoyage pourrait entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante.

S'il y a toujours des rayures sur vos tirages après le nettoyage, consultez un centre d'assistance Canon.



### Rognage et impression de photos

Vous pouvez rogner une photo et imprimer une partie de celle-ci.





### Affichez l'écran Rognage.

- Sélectionnez une image comme décrit dans l'étape 4 de la p. 13, appuyez sur le bouton EDIT, et ensuite appuyez sur le bouton OK.
- Un cadre de rognage indiquant le champ d'impression apparaîtra.

#### Choisissez le champ d'impression.

- À chaque fois que vous appuyez sur le bouton EDIT, le cadre de rognage alterne entre format paysage et format portrait.
- Vous ne pouvez pas déplacer le cadre de rognage avec les boutons ▲▼◀►.
- Vous pouvez agrandir le cadre de rognage avec le bouton 𝔄 et le réduire avec le bouton 𝔄.

#### Faites le réglage.

- Appuyez sur le bouton OK pour ajuster le paramètre du cadre de rognage et pour retourner vers l'écran d'affichage d'image.
- Le message apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- Le paramètre du cadre de rognage n'est pas annulé en spécifiant 0 pour le nombre de copies.
- Pour rogner une autre image et l'imprimer en même temps, répétez les étapes 1 à 3.

#### Imprimez les images.

- Imprimez comme décrit dans l'étape 6 de la p. 14.
- Si vous voulez modifier le cadre de rognage après l'avoir configuré, appuyez sur le bouton EDIT dans l'écran d'affichage d'image, et utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner [Ajuster rognage], et appuyez sur le bouton OK pour répéter les étapes 2 et 3.
- Si vous voulez annuler le cadre de rognage, après l'avoir configuré, appuyez sur le bouton EDIT dans l'écran d'affichage d'image, utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner [Réinit.rognage], appuyez sur le bouton OK pour afficher le nouveau cadre de rognage, et appuyez sur le bouton OK une fois de plus.
- Si vous mettez SELPHY hors tension ou si vous enlevez la carte mémoire, avant d'avoir imprimé, les cadres de rognage seront effacés.
- Vous pouvez initialiser des cadres de rognage pour un maximum de 99 images.
- Vous ne pouvez pas rogner des images dans le mode [Impression DPOF] et dans le mode [Tout imprimer].
- Vous ne pouvez pas changer les proportions verticale et horizontale du cadre de rognage sur l'écran.
- Vous pouvez changer le nombre de copies en utilisant les boutons ▲▼ dans l'écran d'affichage d'images de l'étape 3.
- Après l'impression, le cadre de rognage disparaîtra.

### Impression de photos d'identité



Vous pouvez imprimer votre propre photo comme photo d'identité. Vous avez le choix entre les formats [Multi-format], [Standard]\* et [Personnalisé]. Vous pouvez également sélectionner l'impression de 2 différentes images sur une feuille.

\* Le format Standard est conforme aux normes internationales de l'OACI.

### Réglage pour impression de photos d'identité.

- Appuyez sur le bouton
- Utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner [N° photo], puis appuyez sur le bouton OK.

### Spécifiez le format de la photo d'identité.

- Utilisez les boutons ◄► pour sélectionner le format et ensuite appuyez sur le bouton OK.
- Si vous avez sélectionné [Personnalisé], utilisez les boutons ▲▼ pour sélectionner [Côté long], utilisez les boutons ▲▶ pour spécifier la longueur, ensuite spécifiez la longueur pour [Côté court] et appuyez encore une fois sur le bouton OK. Les valeurs qui peuvent être spécifiées dans [Côté court] changent automatiquement, selon la valeur que vous avez spécifié dans [Côté long].
- Si vous avez sélectionné [Multi-format], le format de l'image qui sera imprimée s'affiche.

### Sélectionnez et imprimez les images.

- Sélectionnez l'image en utilisant les boutons ◀► et appuyez sur le bouton ▲. ✓ sera affiché dans le coin inférieur droite de l'écran (maximum de deux images).
- Appuyez sur le bouton EDIT pour régler le cadre de rognage (p. 18).
- Imprimez la photo comme expliqué dans l'étape 6 de la p. 14.
- Il est possible que la photo d'identité ne soit pas acceptée à titre officiel, en fonction des organismes qui la demandent. Pour plus de détails de réglementation, contactez l'organisme demandeur.
- Vous ne pouvez pas utiliser le format carte.
- Des paramètres pour [Bordures] seront ignorés.
- Après l'impression, tous les réglages seront effacés.
- La date et le numéro de fichier ne seront pas imprimés.
- Si vous avez sélectionné 2 images différentes et que le nombre de colonnes est impair, rien ne sera imprimé dans la colonne centrale.





### Rognez la photo pour votre passeport.



- Si vous affichez le cadre de rognage, (p. 18) lorsque le format [Standard] est sélectionné pour [N° photo], 2 lignes seront visibles.
- Ajustez les lignes de telle façon qu'une ligne se trouve au niveau du haut de la tête, et l'autre ligne sous le menton, pour imprimer une photo de passeport conforme aux normes pour passeports.

( )



Contactez l'organisme demandeur pour plus de détails, autres que l'information sur la position et le format du visage.
## Impression d'une variété d'images

Vous pouvez utiliser diverses fonctions d'impression, telles que l'impression de la date de prise de vue ou le réglage de la couleur d'une image. Il est inutile de redéfinir les réglages, car une fois qu'ils sont effectués, ils s'appliquent à toutes les images.

(�)

#### Réglages

1	Impression DPOF	Affichez l'é
	Tout imprimer	<ul> <li>Appuyez si</li> <li>Appuyez si</li> </ul>
	N° photo	[Modifier ré
	Modifier réglages	
	COPES+	
2	Modifier réglages           Date         Image: Construction of the construction of	Sélectionne réglages. Appuyez si élément. Appuyez si puis appuy Lorsque vo l'écran d'af
	COPIES+ COK COK COK COK COK COK COPIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+ COVIES+	<ul> <li>Reportez-v d'information</li> </ul>
3	COPIES+ CONFINATION OF THE SECTION	<ul> <li>Sélectionne de copies ( imprimer.</li> </ul>

#### Affichez l'écran des réglages.

- Appuyez sur le bouton
- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner [Modifier réglages], puis appuyez sur le bouton OK.

#### Sélectionnez l'élément souhaité et modifiez les réglages.

- Appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner un élément.
- Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton 5, l'écran d'affichage de l'image est restauré.
- Reportez-vous aux pages 22 25 pour plus d'informations sur les différents réglages.
- Sélectionnez une image à imprimer (p. 13) et le nombre de copies (p. 13), puis appuyez sur le bouton 
  pour imprimer.

#### Impression avec la date (Date)





- Vous pouvez imprimer la date de prise de vue enregistrée par l'appareil photo numérique.
- Arrêt (réglage par défaut) / O Marche
- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage revient sur [ Arrêt].
  - La date imprimée étant la date d'enregistrement de l'image par l'appareil photo numérique, vous ne pouvez pas la modifier sur l'imprimante SELPHY.

02/02/2012

- En revanche, vous pouvez modifier le style de la date imprimée sous [Format de date] (p. 25).
- La date ne sera pas imprimée si vous avez sélectionné [ IIII Index] ou [ IIII Aléatoire] dans [Mise en forme] (p. 23).
- Spécifiez [ Arrêt] pour des images qui ont déjà la date imprimée par un appareil photo, pour éviter que deux dates soient imprimées sur la photo.

#### Correction des yeux rouges et impression (Correction yeux rouges)

- Corrigez les images comportant des yeux rouges.
- Arrêt (réglage par défaut) / OMarche
  - Des parties autres que les yeux peuvent être corrigées par erreur. Vous devez donc définir [Cor. yeux rouge] sur [ Arche] uniquement lorsque vous imprimez des images avec des yeux rouges.
  - Si l'imprimante SELPHY est mise hors tension ou la carte mémoire retirée, le réglage revient sur [ x Arrêt].
    - Il se peut que les yeux rouges ne soient pas automatiquement détectés ou suffisamment corrigés lorsque les visages sont très petits ou très grands, très sombres ou très éclairés par rapport au reste de l'image, lorsque les visages apparaissent de profil ou en diagonale ou si une partie du visage est masquée.
    - Vous ne pouvez pas corriger les yeux rouges si vous avez sélectionné [1 2-plus], [1 4-plus], [1 8-plus] ou [1 lodex] dans [Mise en forme] (p. 23).
    - La correction des yeux rouges n'est pas disponible si vous avez sélectionné [Sépia] ou [N & B] dans [Mes couleurs] (p. 24).
    - Le niveau de correction dépend des paramètres pour le cadre de rognage, la mise en page et le format du papier.

#### Impression avec ou sans bords (Bordures)





- Vous pouvez choisir d'imprimer les images avec ou sans bords.
- sans bords (réglage par défaut) / avec bords



- Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage revient sur [ sans bords].
- Si vous sélectionnez [ IIII Index] ou [ IIII Aléatoire] dans [Mise en forme] (p. 23), les images seront imprimées sans bords.
- Si vous sélectionnez [IIII] 8-Plus] dans [Mise en forme] (p. 23) lorsque vous imprimez au format carte (p. 2), les images seront imprimées sans bords, même si [III] avec bords] est sélectionné.



#### Sélection d'une mise en forme et impression (Mise en forme)



 Vous pouvez définir le nombre d'images à imprimer sur une feuille. Le nombre d'images spécifié (p. 13) sera imprimé dans la mise en forme définie.

(Réglage par défaut)	Imprime une image sur la page entière	⊞ 8-Plus*	Imprime huit images sur une feuille
2-Plus	Imprime deux images sur une feuille	Index	Imprime sous forme d'index
4-Plus	Imprime quatre images sur une feuille	Aléatoire	Dispose automatiquement des images de plusieurs tailles sur une seule feuille

\* Définissez la mise en forme sur [ # 8-Plus] lorsque vous utilisez le kit d'étiquette et encre couleur KC-18IL (feuille de 8 étiquettes) (p. 2).

- Si l'imprimante SELPHY est mise hors tension, le paramètre revient sur [ 1-Plus].
- Il est impossible de spécifier la position de l'image.
- Selon la mise en forme sélectionnée, il est possible que les réglages définis sous [Date] (p. 22), [Optimiser image] (p. 24), [Cor.yeux rouge] (p. 22), [Bordures] (p. 22), [Peau lisse] (p. 24) ou [Luminosité] (p. 25) ne soient pas appliqués.
- Si vous sélectionnez [Tout imprimer] (p. 16) sous [ IIIII Index], vous pouvez imprimer toutes les images d'une carte mémoire sous forme d'index.

#### Disposition d'images de plusieurs tailles (Aléatoire)





Param. Aléatoires		
Nb max d'images	8	
Orientation		
	Paysage	
Arrière-plan		
	Noir	
	⇒ Retour	

- La fonction Aléatoire dispose des images de différentes tailles pour impression.
- Vous pouvez imprimer un groupe de maximum 8 images ou un groupe de maximum 20 images sur une seule feuille.
- Les impressions peuvent être faites au format L ou Carte postale (p. 2).
- Dans « Réglages » (p. 21), appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner [Mise en forme] dans l'écran de l'étape 2. Appuyez sur les boutons
   ◆ pour sélectionner [ I Aléatoire], puis appuyez sur le bouton OK.
- Lorsque l'écran présenté à gauche s'affiche, appuyez sur les boutons ▲▼ pour sélectionner une option.
- Lorsque vous appuyez deux fois sur le bouton , l'écran d'affichage de l'image est restauré.

Il est impossible de spécifier la position de l'image.

Le lancement de l'impression peut prendre un certain temps.



#### <sup>/</sup> Appliquer un aspect lisse à la peau sur les tirages (Peau lisse)

- Confère un bel aspect lisse à la peau sur les tirages.
- R Arrêt (réglage par défaut) / R Marche



- La correction peut être appliquée à d'autres zones autres que la peau, ce qui peut produire des résultats inattendus.
- Si [Mise en forme] (p. 23) est défini sur [IIIII Index], le réglage [Peau lisse] n'est pas appliqué.

#### Modification des tons et de l'impression couleur (Mes couleurs)

 Vous pouvez régler les couleurs de vos images, ou les imprimer dans une tonalité sépia ou en noir et blanc.

Arrêt (réglage par défaut)	_	S Diapositive	Couleurs intenses, naturelles comme celles obtenues avec des diapositives
Seclatant	Accentue le contraste et la saturation des couleurs pour une impression éclatante	Sépia Sépia	Imprime l'image en tons sépia
🖍 Neutre	Diminue le contraste et la saturation des couleurs pour obtenir des teintes neutres	🐝 N & B	Noir et blanc

 $\overline{\mathbb{N}}$ 

Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage revient sur [ Arrêt]. Selon les réglage définis dans Mes couleurs, les paramètres [Cor.yeux rouge] (p. 22) peuvent ne pas être appliqués.

#### Amélioration des résultats avec la correction automatique (Optimiser image)



- L'imprimante SELPHY corrige automatiquement l'image de manière à obtenir la qualité d'image optimale.
- Arrêt / Marche (réglage par défaut)

Certaines images peuvent ne pas être ajustées correctement.

Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage revient sur [ Marche].

- Si [Mise en forme] (p. 23) est défini sur [ IIII Index], le réglage [Optimiser image] n'est pas appliqué.
- Le niveau de correction varie selon la mise en forme et la taille du papier.

#### Réglage de la luminosité (Luminosité)





- Vous pouvez régler la luminosité de l'image dans une plage de ±3.
- Plus la valeur + est élevée, plus l'image est lumineuse. Plus la valeur - est élevée, plus l'image est sombre.

Si vous mettez l'imprimante SELPHY hors tension, le réglage revient sur [±0].

• [Luminosité] ne sera pas appliquée si [ IIII Index] a été sélectionné dans [Mise en forme] (p. 23).

#### 



- Vous pouvez modifier l'ordre de la date imprimée (p. 22).
- mm/jj/aaaa (réglage par défaut), jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj

Le réglage est conservé même si l'imprimante SELPHY est mise hors tension ou si la carte mémoire est retirée.

#### Économiser de l'énergie (Extinction auto)

SELPHY se met automatiquement hors tension si elle n'est pas utilisée pendant environ cinq minutes.

()

Marche (Réglage par défaut) / Arrêt

 Quand l'imprimante SELPHY est connectée à un appareil photo ou un ordinateur, elle n'est pas automatiquement mise hors tension. Il se peut qu'un message d'erreur soit affiché.

## Impression à partir de votre ordinateur

Si vous connectez votre ordinateur à l'imprimante SELPHY et que vous utilisez le logiciel fourni, vous pouvez visualiser toutes les images en une seule fois et profiter de diverses fonctions d'impression non disponibles sur l'imprimante SELPHY utilisée seule.





 Vous pouvez sélectionner des images à imprimer à partir d'un index et toutes les imprimer en même temps. Vous pouvez également ajouter du texte à imprimer avec vos images.



#### 11 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 44 16 10 17 18 19 20 21 22 76 14 25 87 20 20

#### Imprimer avec des décorations

 Vous pouvez ajouter des cadres ou des vignettes à vos images avant de les imprimer. Vous pouvez également ajouter du texte à imprimer avec vos images.

#### Imprimer des calendriers

 Vous pouvez ajouter des calendriers à vos impressions. Vous pouvez également ajouter du texte à imprimer avec vos images.



#### Impression arrangée

Vous pouvez arranger plusieurs images sur la même feuille.



#### Impression de photo d'identité

Vous pouvez imprimer des photos au format photo d'identité.

 Il est possible que la photo d'identité ne soit pas acceptée à titre officiel, en fonction des organismes qui la demandent. Pour plus de détails de réglementation, contactez l'organisme demandeur.

 $(\mathbf{I})$ 

### Configuration requise

( )

	Windows	Macintosh	
Système d'exploitation	Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3	Mac OS X v10.6 – v10.7	
Configuration	Les systèmes d'exploitation ci-dessus doivent être préinstallés sur les ordinateurs équipés de ports USB intégrés.		
Processeur	Pentium 1,3 GHz ou supérieur	Mac OS X v10.7 : Intel Core 2 Duo ou supérieur Mac OS X v10.6 : processeur Intel	
Mémoire RAM	Windows 7 (64 bits) : 2 Go ou plus Windows 7 (32 bits), Vista : 1 Go ou plus Windows XP : 512 Mo ou plus	1 Go ou plus	
Interface	USB		
Espace disque dur disponible	120 Mo ou plus*	140 Mo ou plus	
Affichage	1024 x 768 pixels minimum	1024 x 768 pixels minimum	

۲

\* Microsoft .NET Framework 2.0 (max. 280 Mo) doit être installé sous Windows. L'installation peut prendre un certain temps, selon les capacités de l'ordinateur.

۲

۲

## Installer et démarrer le logiciel

Windows 7 et Mac OS X 10.7 sont utilisés dans le cadre de ces explications.

#### Éléments à préparer

- Ordinateur
- CD-ROM fourni (SELPHY CP810 Solution Disk) (p. 2)
- Câble USB disponible dans le commerce de moins de 2,5 m (l'imprimante SELPHY requiert un connecteur de Mini-B)







#### Installez le logiciel.

#### Windows

- Placez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur et cliquez sur [Installation rapide] lorsque l'écran de gauche s'affiche.
- Suivez les instructions à l'écran pour poursuivre.
- Si la fenêtre de contrôle de compte utilisateur s'affiche, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.
- Continuez l'installation pour afficher l'écran à gauche.



#### Macintosh

- Insérez le CD-ROM dans le lecteur de CD-ROM de l'ordinateur. Cliquez sur [Finder] dans le Dock (la barre s'affichant en bas de l'écran) et double-cliquez sur [ ) dans le CD-ROM.
- Si le message en est affiché sur le bureau, vous pouvez aussi double-cliquer sur en pour afficher les fichiers du CD-ROM.
- Lorsque l'écran de gauche s'affiche, cliquez sur [Installer] et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour continuer.
- Lorsque l'installation se termine, cliquez sur [Terminer] pour redémarrer l'ordinateur et terminer l'installation.

#### Préparez l'imprimante SELPHY.

- Mettez l'imprimante SELPHY hors tension et retirez la carte mémoire ou la clé USB.
- Insérez une cassette d'encre et un bac d'alimentation contenant le papier que vous voulez utiliser dans l'imprimante SELPHY (pages 7 –10).



28





4

5



Câble USB disponible dans le commerce



SELPHY Photo Print

in,

#### Connectez l'imprimante SELPHY à un ordinateur.

- Utilisez le câble USB pour connecter l'imprimante SELPHY à l'ordinateur.
- Reportez-vous aux guides de l'utilisateur fournis avec le câble et l'ordinateur pour obtenir des instructions de manipulation.

#### Mettez l'imprimante SELPHY sous tension.

Appuyez sur le bouton d pour allumer SELPHY.

#### Windows

 Lorsque l'installation se termine, cliquez sur [Redémarrer] pour redémarrer l'ordinateur et terminer l'installation.

## Assurez-vous que le logiciel a correctement démarré.

- Le logiciel démarre et l'écran de gauche s'affiche dès qu'une connexion entre l'imprimante SELPHY et l'ordinateur est établie.
- Exécutez les étapes 2 à 4 pour démarrer automatiquement le logiciel à la prochaine utilisation.

- Windows
- Si l'écran illustré à l'étape 5 ne s'affiche pas, ouvrez-le depuis le menu [Démarrer] ▶ [Tous les programmes] ▶ [Canon Utilities] ▶ [SELPHY Photo Print] ▶ [SELPHY Photo Print].

#### Macintosh

Si l'écran illustré à l'étape 5 ne s'affiche pas, procédez comme suit pour enregistrer votre imprimante. Après avoir cliqué sur [ ▲] dans le menu, cliquez sur [Préférences Système] 
 [Imprimer et faxer] pour afficher la fenêtre du même nom. Cliquez sur [+] pour sélectionner [CP810] dans la fenêtre contextuelle, puis cliquez sur [Ajouter]. Une fois l'enregistrement de votre imprimante terminé, cliquez sur [SELPHY Photo Print] dans le Dock (barre s'affichant en bas de l'écran) pour afficher l'écran illustré à l'étape 5.

 L'imprimante SELPHY peut présenter des dysfonctionnements si elle est connectée à un ordinateur via un hub USB.

- L'imprimante SELPHY risque de ne pas fonctionner correctement si d'autres périphériques USB (à l'exception d'une souris USB ou d'un clavier USB) sont utilisés en même temps. Déconnectez tout autre périphérique USB de l'ordinateur, puis reconnectez l'imprimante SELPHY.
- Ne laissez pas l'ordinateur en mode veille lorsque l'imprimante SELPHY est connectée au port USB de l'ordinateur. Si cela se produit par inadvertance, quittez le mode veille de l'ordinateur sans déconnecter le câble USB.
- Pour plus de détails sur l'usage de cet ordinateur, consultez le guide d'utilisateur fourni avec votre ordinateur.

## Utilisation du logiciel pour l'impression

Utilisez le logiciel installé (SELPHY Photo Print) pour imprimer des images à partir votre ordinateur. La fonction [Impression simple] est expliquée dans cette section. Elle vous permet de voir toutes les images en même temps et de sélectionner celles que vous souhaitez imprimer.

1/	SELPHY Photo Print	
	7 Ji 199000. 2000.	Nes Prynast



- Cliquez sur [Menu d'imp].
- Si les préparations d'impression sont incomplètes (bac d'alimentation et cassette d'encre non insérés). vous ne pouvez pas cliquer sur [Menu d'imp]. Suivez les instructions à l'écran pour effectuer les opérations nécessaires

#### Sélectionnez une méthode d'impression.

- Cliquez sur [Impression simple].
- Vous pouvez effectuer des impressions en insérant des cadres, des vignettes et des bulles en cliquant sur [Impression décorée].
- Vous pouvez effectuer des impressions en ajoutant des calendriers en cliquant sur [Impression calendrier].
- Vous pouvez imprimer plusieurs images sur la même feuille en cliquant sur [Présent. imprimer].
- Vous pouvez imprimer des photos en format photo d'identité en cliquant sur [Impression N° photo].

#### Sélectionnez une ou plusieurs images.

- Les images s'affichent dans un index à l'intérieur du dossier [Mes images].
  - Cliquez sur une image pour la sélectionner pour l'impression.
  - La couleur d'arrière-plan change et l'image ► est définie pour l'impression.
  - Utilisez la même procédure pour cliquer sur toutes les images à imprimer.
  - Si vous cliquez à nouveau sur une image, la couleur d'arrière-plan reprend sa couleur d'origine et les réglages sont annulés.
  - Sélectionnez une image, puis cliquez sur [Suivant].



Vous pouvez sélectionner les critères d'affichage pour les images.



17

Vous pouvez afficher des images enregistrées dans un autre dossier si vous appuyez sur ce bouton pour sélectionner un dossier dans l'écran qui s'affiche.

30







Appuyez sur les boutons – ou + pour définir le nombre d' impressions.



Sélectionnez le nombre d'impressions.

- Sélectionnez le nombre de copies pour chaque image.
- Pour Windows, cliquez sur [Imprimer] pour démarrer l'impression.
- Pour Macintosh, cliquez sur [Menu d'imp], puis cliquez sur [Imprimer] dans l'écran qui s'affiche.

#### Fermez le programme.

#### Windows

 Lorsque toutes les impressions sont terminées, cliquez sur dans le coin supérieur droit de l'écran.

#### Macintosh

- Lorsque toutes les impressions sont terminées, cliquez sur la dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- L'image de mise en page affichée à droite de l'écran qui s'affiche lorsque vous cliquez sur [Impression N° photo] à l'étape 2 de la p. 30 diffère de la mise en page réelle. Vous pouvez vérifier la mise en page réelle en cliquant sur [Aperçu] sur l'écran [4.Imprimez].
- Si vous sélectionnez la mise en page d'index sur l'écran affiché lorsque vous cliquez sur [Présent. Imprimer] à l'étape 2 de la p. 30, alors vous ne pouvez pas régler l'image, par exemple sa taille ou son orientation, sur l'écran [4.Imprimez].

 $(\mathbf{0})$ 

## Impression à partir de votre appareil photo numérique

Vous pouvez choisir et imprimer des images à partir d'un appareil photo numérique prenant en charge la norme PictBridge.

Un appareil photo numérique compact de margue Canon est utilisé comme exemple pour expliquer cette méthode d'impression. Si les opérations sont différentes sur l'appareil photo numérique que vous utilisez, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre appareil.



PictBridge est une norme industrielle établie par la CIPA (Camera & Imaging Products Association). Elle permet d'imprimer des images à partir d'un appareil photo ou d'un caméscope numérique, quel que soit le fabricant ou le modèle, en le connectant directement à une imprimante sans utiliser d'ordinateur.

# Impression d'images en utilisant les réglages spécifiques à un appareil photo (Impression DPOF)

Vous pouvez configurer les paramètres d'impression et sélectionner les images à imprimer à partir de l'appareil photo numérique, puis les imprimer toutes en même temps. Pour plus de détails, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre appareil photo numérique.



- La date et le numéro de fichier sont des réglages DPOF effectués avec l'appareil photo numérique (il est impossible de modifier ces réglages avec l'imprimante SELPHY).
- Si [Type d'impres.] est réglé sur [Standard] sur un appareil photo numérique de marque Canon, les réglages effectués sous «Impression d'une variété d'images» (pages 21 – 25) seront appliqués.
- L'écran de l'étape 3 peut également s'afficher lorsque vous appuyez sur le bouton et que vous sélectionnez [Impression DPOF], et que vous appuyez ensuite sur le bouton OK. [Impression DPOF] s'affiche uniquement lorsqu'une carte mémoire contenant des informations DPOF définies avec l'appareil photo numérique est insérée.

# Effectuer des impressions sans utiliser de prise de courant

Utilisez la batterie NB-CP2L (vendue séparément) et un adaptateur pour chargeur CG-CP200 (vendu séparément) pour imprimer des images en l'absence de prise de courant. Avec une batterie complètement chargée, vous pouvez imprimer environ 36\* feuilles de papier au format carte postale.

\* Le nombre d'impressions possibles est basé sur les normes de test de Canon et peut changer en fonction des conditions d'impression.

#### <sup>/</sup> Installation de la batterie



#### Retirez le couvercle du logement de la batterie.

#### Attachez la batterie à l'adaptateur pour chargeur.

 Insérez la batterie dans la direction indiquée par ① et ensuite dans la direction indiquée par ②, jusqu'à ce que vous entendiez un clic et que la batterie soit verrouillée.

## Branchez l'adaptateur pour chargeur à SELPHY.

#### <sup>7</sup> Chargement de la batterie



# Branchez le cordon d'alimentation sur l'adaptateur pour chargeur de la batterie attachée.

- Le chargement commence et le témoin orange s'allume.
- La batterie se charge en environ 4 heures et le témoin vert s'allume.
- Le chargement continue, même si vous allumez SELPHY tandis que l'adaptateur pour chargeur est branché. Mais le chargement s'arrête si vous lancez l'impression.



Pour en savoir plus sur les précautions concernant la batterie, reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec la batterie.

 Durant le chargement, l'imprimante SELPHY doit toujours être placée sur une surface stable et horizontale, telle qu'un bureau. Prenez soin de ne jamais débrancher le cordon de l'adaptateur pour chargeur.

## Dépannage

Si vous pensez être confronté à un problème lié à l'imprimante SELPHY, vérifiez d'abord les points suivants. Si les mesures indiquées ci-dessous ne résolvent pas votre problème, contactez un centre d'assistance Canon répertorié dans la liste des services d'assistance technique.

<sup>/</sup> Alimentation

• Impossible de mettre l'imprimante sous tension

- Vérifiez que la prise est correctement branchée (p. 10).
- Maintenez le bouton 🕁 enfoncé jusqu'à ce que l'image de démarrage apparaisse à l'écran (p. 11).
- Si vous utilisez une batterie NB-CP2L (vendue séparément) ou un adaptateur pour chargeur CG-CP200 (vendu séparément), vérifiez que la batterie est chargée, bien attachée et que la cordon est bien branché.

#### Problèmes liés à l'impression

#### Impossible d'imprimer

- Vérifiez que l'imprimante SELPHY est sous tension (p. 11).
- Vérifiez que la cassette d'encre et les bacs d'alimentation sont insérés correctement (p. 10).
- Vérifiez que la feuille d'encrage est correctement tendue (p. 7).
- Vérifiez que vous utilisez du papier dédié (p. 9).
- Lorsque l'encre est épuisée, remplacez la cassette d'encre par une nouvelle cassette. Lorsque le papier est épuisé, remplissez le bac d'alimentation avec du nouveau papier (p. 14).
- Vérifiez que vous utilisez la bonne combinaison de papier, bac d'alimentation et cassette d'encre (p. 7).
- Ne branchez l'imprimante SELPHY qu'à un seul périphérique à la fois. Si l'imprimante SELPHY est connectée à la fois à un appareil photo numérique et à un ordinateur et qu'une carte mémoire y est insérée, vous risquez de ne pas pouvoir imprimer correctement.
- En fonction de la température de la pièce, l'imprimante SELPHY peut surchauffer et s'arrêter temporairement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. Patientez jusqu'à ce que la température baisse et que l'impression reprenne.

#### Impossible d'afficher des images ou de les imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB

- \* Vérifiez que la carte mémoire est insérée à fond dans le logement, étiquette vers le haut (pages 12, 13).
- Vérifiez que la clé USB flash est insérée à fond dans le logement, dans la bonne direction (p. 15).
- Vérifiez que vous utilisez un type d'image pris en charge (p. 12).
- Vérifiez que toute carte mémoire nécessitant un adaptateur est insérée dans l'adaptateur avant d'être introduite dans le logement (p. 12).

#### Impossible d'imprimer à partir d'appareils photo numériques

- Vérifiez que votre appareil photo numérique est compatible PictBridge (p. 32).
- Vérifiez que l'imprimante SELPHY et l'appareil photo numérique sont correctement branchés (p. 32).
- Vérifiez que la pile ou la batterie rechargeable de votre appareil photo numérique n'est pas déchargée.
   Si la charge n'est pas suffisante, remplacez la batterie par une autre batterie chargée ou par une nouvelle batterie.

#### Impossible d'imprimer à partir d'un ordinateur

- Vérifiez que vous avez installé le logiciel selon la procédure correcte (p. 28).
- Vérifiez que l'imprimante SELPHY est connectée directement à un port de l'ordinateur à l'aide du câble USB (p. 29).
- Problèmes spécifiques à Windows : vérifiez que l'imprimante n'est pas hors ligne.
   Si c'est le cas, cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante et annulez le réglage relatif à l'utilisation hors ligne.
- Problèmes spécifiques à Macintosh : vérifiez que l'imprimante SELPHY apparaît dans la liste des imprimantes (p. 29).

- Impossible d'imprimer la date
  - Impossible d'imprimer à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB flash
  - Vérifiez que l'option d'impression de la date est définie (p. 33).
     Si vous utilisez l'impression DPOF, les réglages d'impression de la date sont configurés sur l'appareil photo numérique utilisé pour les réglages DPOF.

#### Impossible d'imprimer à partir d'appareils photo numériques

- Vérifiez que le paramètre de date de votre appareil photo numérique est réglé sur [Marche]. Toutefois, si le réglage est [Défaut], les réglages d'impression de la date de l'imprimante SELPHY sont pris en considération.
- Impossible d'effectuer des impressions propres
  - Vérifiez que la feuille d'encrage et le papier ne présentent pas de poussières.
  - Vérifiez que les surfaces internes de l'imprimante SELPHY ne contiennent pas de poussière (p. 39).
  - Vérifiez qu'il ne s'est pas formé de condensation sur les surfaces internes de l'imprimante SELPHY (p. 39).
  - Assurez-vous que l'imprimante SELPHY ne se trouve pas à proximité d'un appareil qui émet de forts champs magnétiques ou électromagnétiques (p. 5).
- Les couleurs sur l'écran de l'ordinateur et celles obtenues à l'impression sont différentes
  - Les méthodes de génération des couleurs sont différentes pour les écrans d'ordinateur et les imprimantes. En outre, la différence peut être due à l'environnement d'affichage (couleurs et luminosité) ou aux paramètres de réglage des couleurs de l'écran.
- Après avoir utilisé l'ordinateur pour annuler une impression en cours, une image déjà imprimée est réimprimée lors de la reprise de l'impression
  - Lorsque vous relancez l'impression sur un ordinateur Macintosh après l'avoir annulée, une image déjà imprimée peut être réimprimée lorsque l'impression reprend.

#### Problèmes liés au papier

- Le papier n'entre pas dans le bac
  - Assurez-vous que le format du papier correspond à celui du bac d'alimentation (p. 2).
- Le papier ne rentre pas correctement ou des bourrages se produisent fréquemment
  - Vérifiez que le papier et le bac d'alimentation sont insérés correctement (pages 8, 10).
  - Assurez-vous que le bac d'alimentation contient moins de 19 feuilles.
  - · Vérifiez que 19 feuilles ou plus ne se sont pas accumulées sur le couvercle du bac d'alimentation.
  - Vérifiez que vous utilisez du papier dédié (p. 9).
- Impossible d'imprimer le nombre de copies indiqué, papier disponible
  - Il se peut qu'il reste du papier disponible, si l'encre s'épuise en premier (p. 14).
- Papier coincé

Si le papier dépasse à l'avant ou à l'arrière de l'imprimante SELPHY (fente d'éjection du papier) (p. 6), tirez légèrement sur le papier pour le retirer. Toutefois, si une légère traction ne permet pas de retirer le papier, ne cherchez pas à l'extraire de force. Mettez l'imprimante hors tension, puis à nouveau sous tension jusqu'à ce que le papier soit éjecté. Si vous avez accidentellement mis l'imprimante hors tension durant l'impression, remettez-la sous tension et attendez que le papier soit éjecté. En cas de papier coincé, contactez votre revendeur ou un centre d'assistance Canon. N'essayez pas de retirer le papier avec force. Ceci pourrait endommager l'imprimante.

#### **Messages d'erreur**

Si un problème survient lors de l'utilisation de l'imprimante SELPHY, un message apparaît à l'écran. Si une solution possible s'affiche en même temps que le message d'erreur, suivez les instructions à l'écran. Si aucune solution ne s'affiche, reportez-vous à la section « Dépannage » (p. 35).

Si ces mesures ne résolvent pas votre problème, contactez un centre d'assistance Canon répertorié dans la liste des services d'assistance technique.



 Si un problème se produit lorsque l'imprimante SELPHY est connectée à un appareil photo numérique, il est possible que ce dernier affiche également un message.

## **Spécifications**

#### SELPHY CP810

Méthode d'impression	Transfert thermique par sublimation (avec surcouche)			
Résolution/représentation des	300 x 300 ppp			
Gradation de couleurs	256 nuances par couleur (La résolution basée sur la méthode intensive équivaut à une représentation des couleurs de 4800 x 4800 ppp.)*1			
Encre	Cassette d'encre couleur dédiée (Y/M/C/surcouche)			
Papier	Format carte postale, format L, format carte (y compris feuille d'étiquettes pleine page, feuilles de 8 étiquettes)			
Format d'impression	Sans bords	Avec bords		
Format carte postale Format L Format carte (Chaque étiquette d'une feuille de 8 étiquettes)	100,0 x 148,0 mm 89,0 x 119,0 mm 54,0 x 86,0 mm 22,0 x 17,3 mm	91,3 x 121,7 mm 79,1 x 105,1 mm 49,9 x 66,6 mm -		
Vitesse d'impression*2	Impression à partir de carte mémoire /	clé USB / appareil photo (PictBridge)		
Format carte postale Format L Format carte	Environ 47 sec. Environ 39 sec. Environ 27 sec.			
Système d'alimentation	Alimentation automatique à partir du bac	d'alimentation		
Système d'éjection	Éjection automatique à partir du bac d'alir	mentation		
Écran	Écran basculant LCD 6,8 cm (2,7 pouces) couleur TFT			
Interface				
USB à grande vitesse	Connexion à un appareil compatible Picte USB Connexion à un ordinateur : Connecteur d	Bridge : Connecteur de type A compatible		
Cartes mémoire	Carte CF, Microdrive, carte xD-Picture*3, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC, carte MMC, carte MMCplus, carte HC MMCplus, carte mémoire miniSD*3, carte mémoire miniSDHC*3, carte mémoire microSD*3, carte mémoire microSDHC*3, carte mémoire microSDXC*3, carte RS-MMC*3, carte MMCmobile*3, carte MMCmicro			
Clé USB	FAT/exFAT uniquement			
Températures de fonctionnement	5–40 °C			
Taux d'humidité en	20 – 80 %			
Alimentation électrique	Adaptateur secteur compact CA-CP200 E Batterie NB-CP2L (vendue séparément) Adaptateur pour chargeur CG-CP200 (ve	3 ndu séparément)		
Consommation	60 W max. (4 W max. en veille)			
Dimensions	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (sauf les parties saillantes)			
bids (imprimante uniquement) Environ 810 g				

- \*1 La « méthode de concentration de la gradation » utilisée par l'imprimante SELPHY permet d'obtenir 256 nuances de couleur (max) par point. À titre de comparaison, les imprimantes qui utilisent la méthode intensive représentent les couleurs par le nombre de points imprimés par unité de surface, donc 256 points (16 x 16) sont nécessaires pour représenter les mêmes 256 nuances de couleur. La représentation des couleurs de l'imprimante SELPHY est donc équivalente à une résolution de 4800 x 4800 ppp, basé sur une méthode d'intensité de la zone.
  - La gradation se rapporte au nombre de nuances pouvant être représentées sur une impression. Par exemple, le noir et blanc possède deux gradations, alors que 256 gradations comprennent les nuances de gris allant du blanc au noir pouvant être représentées.
  - « ppp » se rapporte au nombre de points pouvant être imprimés sur 1 pouce (points par pouce).
- \*2 Mesuré du début du passage d'impression jaune à la sortie finale.
- \*3 Adaptateur dédié (disponible dans le commerce) nécessaire.

#### <sup>7</sup> Adaptateur secteur compact CA-CP200 B

 Entrée nominale
 100 – 240 V CA (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V)

 Sortie nominale
 DC24 V, 1,8 A

 Températures de fonctionnement
 0 – 45 °C

 Dimensions
 122,0 x 60,0 x 30,5 mm (sans cordon d'alimentation)

 Poids
 Environ 310 g

#### Capot de protection anti-poussière DPC-CP100

 Peut ne pas être disponible suivant les régions. À acheter séparément, si nécessaire.

 Dimensions
 137,5 x 117,0 x 27,2 mm

 Poids
 Environ 88 g

#### 🗸 Adaptateur pour chargeur CG-CP200 (vendu séparément)

Entrée nominale	24 V CC
Sortie nominale	24 V CC
Températures de fonctionnement	5 – 40 °C
Dimensions	156,2 x 49,0 x 35,5 mm (sauf les parties saillantes)
Poids	Environ 134 g

#### Batterie NB-CP2L (vendue séparément)

Туре	Batterie rechargeable lithium-ior
Tension nominale	22,2 V CC
Capacité nominale	1200 mAh
Durée de vie de la batterie (cycles de charge)	Environ 300 fois
Températures de fonctionnement	5 – 40 °C
Dimensions	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Poids	Environ 230 g

• Toutes les données sont basées sur des tests effectués par Canon.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications ou l'apparence de l'imprimante sans préavis.

#### ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES. REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.

#### L'utilisation d'accessoires Canon d'origine est recommandée.

Ce produit est conçu pour offrir des performances optimales avec des accessoires d'origine Canon. Canon décline toute responsabilité en cas de dommage subi par ce produit et/ou d'accidents (incendie, etc.) causés par le dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon (fuite et/ ou explosion d'une batterie, par exemple). Veuillez noter que cette garantie ne s'applique pas aux réparations découlant du dysfonctionnement d'un accessoire d'une marque autre que Canon, même si vous demandez que ces réparations soient effectuées à votre charge.

## Précautions d'utilisation

- Ne forcez pas trop sur l'imprimante. Une force excessive ou un impact sur l'imprimante peut entraîner des bourrages ou un dysfonctionnement de l'imprimante.
- Veillez à ne pas vaporiser des insecticides ou d'autres substances volatiles sur l'équipement. Ne stockez pas l'équipement en contact avec des produits en caoutchouc ou en vinyle pendant des durées prolongées. Cela peut provoquer une détérioration du boîtier.
- En fonction de la température de la pièce, l'imprimante SELPHY peut surchauffer et s'arrêter temporairement. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement. L'imprimante SELPHY reprend l'impression normale dès que sa température a baissé. Des interruptions temporaires augmentent le temps d'impression et sont susceptibles de se produire lors de l'impression en continu si une pièce est inhabituellement chaude ou si les grilles de ventilation à l'arrière de l'imprimante SELPHY sont bloquées et que la température interne est élevée.
- Évitez la formation de condensation sur l'imprimante SELPHY lorsque vous la déplacez d'un endroit froid à un endroit chaud en la plaçant dans un sac en plastique hermétique et en la laissant s'adapter progressivement à la température ambiante avant de la sortir du sac. En cas de condensation à l'intérieur de l'imprimante SELPHY, conservez-la à température ambiante jusqu'à ce que les gouttes d'eau s'évaporent avant de l'utiliser.
- Lorsque l'imprimante SELPHY est sale, essuyez le boîtier de l'imprimante à l'aide d'un chiffon doux.
- Lorsque de la poussière ou de la saleté s'est accumulée sur la grille de ventilation (p. 6), enlevez la cassette d'encre (p. 14) et procédez au nettoyage. Si de la poussière entre par la grille de ventilation, l'impression peut ne pas s'effectuer proprement.

 N'utilisez jamais de solvants volatiles, tels que de la benzine, des diluants ou des solvants neutres dilués. Ces produits peuvent provoquer la déformation ou le délaminage du boîtier de l'imprimante.

#### 🛡 Marques déposées

- Le logo SDXC est une marque déposée de SD-3C, LLC.
- Cet appareil utilise la technologie exFAT, sous licence de Microsoft.
- Le logo CF5 est une marque déposée de CompactFlash Association.

#### 🛡 À propos de ce guide

- La réimpression, la transmission ou le stockage dans un système de stockage d'une partie quelconque de ce guide sans l'autorisation de Canon est strictement interdit.
- Canon se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu de ce guide, sans avis préalable.
- Les illustrations et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer légèrement de l'équipement utilisé.
- Indépendamment de ce qui précède, Canon décline toute responsabilité en cas de dommages dus à une utilisation inadaptée des produits.

#### Union européenne (et Espace économique européen) uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2002/96/CE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays,

appliquant ces directives.

Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié à un point de collecte désigné, par exemple, chaque fois que vous achetez un produit similaire neuf, ou à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques ou électroniques (EEE) et des piles et accumulateurs. Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques ou électroniques.

Votre coopération envers la mise au rebut correcte de ce produit contribuera à l'utilisation efficace des ressources naturelles.

Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales. Vous pouvez également vous rendre sur le site <u>www.canon-europe.com/environment</u>.

(Espace économique européen : Norvège, Islande et Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

IMPRIMÉ EN UE

© CANON INC. 2012



## SELPHY CP810 STAMPANTE FOTO COMPATTA

Guida dell'utente della stampante

## ITALIANO

- Leggerela presente guida, inclusa la sezione "Precauzioni per la sicurezza", prima di utilizzare la stampante.
- Leggere attentamente questa guida per l'uso corretto della stampante.
- Conservare la presente guida a portata di mano per riferimenti futuri.

## **Contenuto della confezione**

Verificare che i seguenti elementi siano inclusi nella confezione della stampante spuntando le 
caselle corrispondenti. Se manca qualche elemento, rivolgersi al rivenditore della stampante.



\*1 Potrebbe non essere presente per qualche ragione.

\*2 Potrebbe non essere presente per qualche ragione. Acquistarla separatamente se richiesto.

## Inchiostro e carta (venduti separatamente)

Prima di utilizzare la stampante, acquistare una confezione cassetto inchiostro a colori/set carta separatamente.

Cassetto inchiostro a col			
Nome prodotto Formato Numero di carta stampe possibili		Cassetto carta necessario	
Cassetto inchiostro a colori/set carta KP-36IP (Cartolina)	Formato Cartolina	36	
Cassetto inchiostro a colori/set carta KP-72IN (Carta foto)		72	Cassetto carta PCP-CP400 (Compreso in SELPHY)
Cassetto inchiostro a colori/set carta KP-108IN (Carta foto)		108	
Cassetto inchiostro a colori/set carta KL-36IP		36	
Cassetto inchiostro a colori/set carta KL-36IP (Pacchetto 3)	Formato L	108	Cassetto carta PCPL-CP400*
Cassetto inchiostro a colori/set carta KC-36IP		36	
Cassetto inchiostro a colori/set etichette KC-18IF (Adesivo a tutta pagina)	Formato Carta di	18	Cassetto carta PCC-CP400*
Cassetto inchiostro a colori/set etichette KC-18IL (8 adesivi per pagina)	credito	18	

\* Acquistare separatamente con Cassetto inchiostro a colori/set carta. Alcuni accessori potrebbero non essere disponibili in alcune zone.

### Nota preliminare

- Le immagini stampate con questo prodotto devono essere destinate solo a un utilizzo personale. Non stampare immagini che violano le leggi del copyright senza previa autorizzazione del proprietario del copyright.
- La garanzia di questo prodotto è valida solo nel paese in cui il prodotto è stato venduto. Se si verifica un problema quando la stampante viene utilizzata all'estero, riportarla nel paese in cui è stata venduta prima di procedere con la richiesta di applicazione della garanzia all'Assistenza Clienti Canon.
- Il monitor LCD è realizzato con tecniche di altissima precisione. Più del 99,99% dei pixel mostra un funzionamento conforme alle specifiche. Tuttavia, alcuni pixel potrebbero a volte non accendersi o venire visualizzati come punti rossi o neri. Ciò non ha alcun effetto sull'immagine stampata e non costituisce un malfunzionamento.
- Sul monitor LCD potrebbe venire applicata una sottile pellicola di plastica antigraffio a scopo di protezione durante il trasporto. Se la pellicola è presente, toglierla prima di utilizzare la stampante.

## Convenzioni utilizzate nella presente guida

- Questa stampante viene di seguito definita "stampante SELPHY" o "stampante".
- Nel testo vengono utilizzate icone per rappresentare i pulsanti della stampante SELPHY. Per informazioni dettagliate, vedere "Comandi" (p. 6).
- Il\_testo visualizzato sullo schermo appare all'interno di [] (parentesi quadre).
- Indica annotazioni importanti.
- 🧳 : Indica suggerimenti e informazioni aggiuntive.
- (p. xx): Indica il riferimento alla pagina. xx indica il numero di pagine.
- In questa guida si presuppone che tutte le funzioni siano configurate sulle relative impostazioni predefinite.
- I diversi tipi di schede di memoria utilizzabili in questa stampante vengono di seguito definiti collettivamente "schede di memoria".



Contenuto della confezione	2
Inchiostro e carta (venduti separatamente)	2
Nota preliminare	3
Convenzioni utilizzate nella presente guida	3
Precauzioni per la sicurezza	4
Posizionamento della stampante SELPHY	5
Identificazione dei componenti	6
Informazioni visualizzate sullo schermo	7
Introduzione	7
Impostazione della lingua di visualizzazione	11
Schede di memoria e slot compatibili	12
Immagini che è possibile stampare	12
Selezione e stampa di immagini	13
Stampa di tutte le immagini	16
Conservazione delle foto stampate	17
Pulizia dopo la stampa	17
Manutenzione della stampante	17

Ritaglio e stampa di immagini	18
Stampare fototessere	19
Stampa di un gruppo di immagini	21
Stampa dal computer	26
Installazione e avvio del software	28
Stampare foto con il Software	30
Stampa da una fotocamera digitale	32
Stampa di immagini con impostazioni specificate	
nella fotocamera digitale (Stampa DPOF)	33
Stampare quando una presa di alimentazione no	n
è disponibile	34
Risoluzione dei problemi	35
Specifiche	37
Movimentare la stampante SELPHY	39



## Precauzioni per la sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le precauzioni per la sicurezza illustrate di seguito. Assicurarsi sempre che il prodotto venga utilizzato correttamente.
- Le precauzioni per la sicurezza riportate nelle pagine seguenti hanno la funzione di evitare lesioni all'utente e ad altre persone o danni all'apparecchiatura.
- Consultare inoltre le guide fornite con eventuali accessori che si utilizzano e che vengono venduti separatamente.

• Tenere l'apparecchiatura lontano dalla portata di bambini e neonati.

Se il cavo di alimentazione si avvolge accidentalmente intorno al collo di un bambino, potrebbe provocare asfissia.

Denota la possibilità di lesioni gravi o morte.

- Utilizzare solo i tipi di alimentazione elettrica consigliati.
- Non tentare di smontare, modificare o scaldare l'apparecchiatura.
- Non far cadere il prodotto né sottoporlo a forti urti.

Avvertenza

- Per evitare il pericolo di lesioni, non toccare l'interno della stampante se è caduta o è stata altrimenti danneggiata.
- Se il prodotto emette fumo o un odore insolito oppure funziona in modo anomalo, smettere immediatamente di utilizzarlo.
- Non utilizzare solventi organici come alcol, benzina o diluenti per pulire l'apparecchiatura.
- Evitare che il prodotto venga a contatto con acqua (ad esempio acqua marina) o altri liquidi.
   Evitare la penetrazione di liquidi oppure oggetti estranei all'interno della stampante.
- Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

Se un liquido viene a contatto con il prodotto, scollegare il prodotto dalla presa elettrica e consultare il rivenditore o l'Assistenza Clienti Canon.

Non toccare questa stampante né il connettore di alimentazione durante i temporali.

Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi. Smettere di utilizzare l'apparecchiatura e allontanarsi da essa.

- Scollegare il cavo di alimentazione periodicamente e togliere con un panno asciutto la polvere e lo sporco accumulatisi sul connettore, sull'esterno della presa elettrica e nella zona circostante.
- Non toccare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchiatura secondo modalità che comportino il superamento della capacità nominale della presa elettrica o degli accessori di cablaggio. Non utilizzare se il cavo di alimentazione o i connettori sono danneggiati o se la spina non è completamente inserita nella presa elettrica.
- Evitare che oggetti metallici (ad esempio graffette o chiavi) o sporcizia entrino in contatto con i terminali o i connettori.

Non tagliare, danneggiare o modificare il cavo di alimentazione né porre oggetti pesanti su di esso.
 Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o incendi.

• Non riprodurre i CD-ROM forniti con il prodotto con un lettore CD che non supporta CD-ROM di dati. L'uso di questo tipo di CD-ROM con lettori di CD audio (lettori musicali) potrebbe danneggiare gli altoparlanti. Inoltre, l'utilizzo di cuffie per l'ascolto di audio ad alto volume proveniente da un CD-ROM riprodotto con un lettore di CD musicali potrebbe provocare danni all'udito.

## 🛕 Attenzione

Denota la possibilità di lesioni.

Non mettere le mani all'interno della stampante.

 Scegliere un posto sicuro in cui posizionare la stampante SELPHY per evitare di inciampare nel cavo di alimentazione.

Ciò potrebbe provocare lesioni personali o danni alla stampante.

- Evitare di utilizzare, posizionare o conservare la stampante nei luoghi elencati di seguito.
  - Luoghi soggetti a intensa luce solare.
    - Zone umide o polverose. Luoghi soggetti a forti vibrazioni.

Potrebbe surriscaldarsi e danneggiare la stampante o l'adattatore provocando scosse, bruciature, lesioni o incendi. Le alte temperature potrebbero provocare la deformazione dell'adattatore o del telaio della stampante.

### Attenzione Denota la possibilità di danni all'apparecchiatura.

- Scollegare il prodotto dalla presa elettrica quando non lo si utilizza.
- Non appoggiare oggetti (ad esempio un panno) sopra la stampante quando è in uso.

Se l'unità rimane collegata a lungo all'alimentazione, potrebbe surriscaldarsi o deformarsi, causando incendi.

 Non riutilizzare mai la carta per la stampa anche se l'immagine è stampata solo da un lato della stessa e c'è uno spazio bianco rimanente come illustrato.

Il riutilizzo della carta per la stampa può fare incollare il foglio inchiostrato alla carta o farla inceppare e danneggiare la stampante.



#### Non staccare la spina quando la stampa è in corso.

Se casualmente è stata staccata l'alimentazione, ripristinare il collegamento e aspettare che la stampante emetta la carta. Rivolgersi al proprio rivenditore o a l'Assistenza Clienti Canon in caso di inceppamento carta. Non rimuovere con la forza la carta inceppata. La stampante potrebbe essere danneggiata.

 Non utilizzare la stampante vicino a un dispositivo che crea un campo magnetico come un motore o in luoghi polverosi.

Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della stampante.

## Posizionamento della stampante SELPHY



- Posizionare la stampante SELPHY su una superficie piana e stabile, ad esempio su un tavolo. Non posizionare mai la stampante su superfici instabili o inclinate.
- Posizionare la stampante SELPHY ad almeno 1 m da dispositivi che emettono onde elettromagnetiche o forti campi magnetici.
- Verificare che siano presenti almeno 10 cm di spazio libero intorno alla stampante SELPHY.
- Dato che durante la stampa la carta esce ed entra diverse volte dalla stampante SELPHY, verificare che dietro la stampante sia presente spazio libero maggiore della lunghezza della carta.
- Non utilizzare SELPHY vicino a un dispositivo che crea un campo magnetico come un motore o in luoghi polverosi. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della stampante.
  - Non posizionare la stampante vicino ad apparecchi televisivi o radiofonici. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della stampante.



۲

\* A questo slot è possibile collegare cavi di sicurezza, ad esempio il blocco Kensington.



(۵

Icone utilizzate nella presente guida		Nome	Funzione	
1	—	Schermo (monitor LCD)	Consente di visualizzare immagini, schermate delle impostazioni o messaggi di errore (p. 36).	
2	ወ	Pulsante ON	Consente di accendere o spegnere la stampante SELPHY (p. 11).	
3	E	Pulsante MENU	Consente di visualizzare la schermata dei menù (p. 11).	
4	_	Pulsante EDIT	Consente di visualizzare il menù e di girare la cornice di ritaglio.	
5	ОК	Pulsante OK	Consente di impostare l'elemento selezionato.	
6	<b></b>	Pulsante Su/+ COPIES	Consentono di specificare il numero di copie e di selezionare gli elementi da impostare.	
7	▼	Pulsante Giù/- COPIES		
8	•	Pulsante Sinistra	Consentono di cambiare immagine e di modificare le impostazioni.	
9	►	Pulsante Destra		
10	€ <b></b>	Pulsante Allargamento	Cambia la visualizzazione, allarga la cornice di ritaglio.	
1	Q	Pulsante Riduzione	Cambia la visualizzazione, riduce la cornice di ritaglio.	
(12)	<b>•</b>	Pulsante BACK	Consente di ripristinare la schermata precedente (p. 21), e di annullare la stampa (p. 14).	
13	<u>Ъ</u>	Pulsante PRINT	Consente di avviare la stampa (p. 14).	

Comandi

## Informazioni visualizzate sullo schermo



#### Cambiare la visualizzazione dello schermo

È possibile visualizzare lo schermo intero o dividerlo in 4 finestre premendo i pulsanti @Q. . Nella visualizzazione a schermo intero viene anche visualizzata la gamma di scelta per la stampa.

## Introduzione

Preparazioni per la stampa di immagini. Si userà come esempio un formato cartolina Cassetto inchiostro a colori/Set carta (venduto separatamente) (p. 2); la preparazione è comunque la stessa per gli altri formati. Evitare la presenza di eventuali residui di sporcizia sulla carta che potrebbero essere causa di linee sulle foto stampate o provocare guasti (p. 5).

#### Preparazione del cassetto inchiostro



Foglio inchiostrato

#### Controllare il cassetto inchiostro e il foglio inchiostrato.

- Tenere in mano il cassetto inchiostro senza toccare il foglio inchiostrato e verificare se le dimensioni del documento che sta per essere stampato coincidono con quelle mostrate sul cassetto inchiostro (Postcard(4x6in) Size, Card Size, ecc.).
- Verificare che il foglio inchiostrato sia ben teso, non allentato. Se il foglio inchiostrato è allentato, girare la ruota dentata come mostrato in figura per fissarlo. In caso contrario, il foglio inchiostrato potrebbe strapparsi quando viene inserito nella stampante SELPHY.
- Evitare di toccare il foglio inchiostrato, non maneggiare a mani umide il cassetto inchiostro e non far penetrare sporcizia o polvere nel foglio inchiostrato. Sporcizia e gocce d'acqua potrebbero far apparire linee sulle foto, impoverire la qualità della stampa, strappare il foglio inchiostrato o causare guasti alla stampante (p. 5).
  - Stringendo la ruota dentata, ruotarla leggermente senza forzare. L'eventuale forzatura potrebbe strappare il foglio inchiostrato o il foglio inchiostrato si esaurirà prima del completamento della stampa di una foto, con conseguente rimanenza di carta.



#### Verificare il formato carta.

 Verificare che il cassetto inchiostro preparato e il formato indicato sul cassetto carta (POSTCARD (4x6in), CARD SIZE, ecc.) corrispondano.

#### Aprire il coperchio.

 I coperchi sono dotati di un duplice strato. Aprire prima il coperchio esterno ① quindi aprire il coperchio interno ②.

#### Caricare la carta.

- Caricare la carta nel cassetto carta preparato in precedenza.
- Nel cassetto carta è possibile inserire al massimo 18 fogli. Se si inseriscono 19 o più fogli, la stampante potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.
- Tenere la carta come indicato nella figura e caricarla con il lato lucido rivolto verso l'alto. (Non toccare il lato di stampa (lato lucido) della carta con le dita. Ciò potrebbe determinare l'esecuzione di stampe non pulite).
- Se alla carta è applicato un foglio protettivo, rimuoverlo e quindi caricare solo la carta nel cassetto.
- Quando si eseguono stampe in formato Cartolina prevedendo una zona per l'affrancatura, inserire le cartoline in modo che la zona dell'affrancatura sia rivolta come indicato nell'illustrazione.

#### Chiudere il coperchio.

 Chiudere il coperchio interno fino alla chiusura con uno scatto. Lasciare il coperchio esterno aperto durante le operazioni di stampa.

#### Stampare a formato L



 È possibile stampare a formato L usando PCPL-CP400 (venduto separatamente). È possibile anche stampare su formato Cartolina rimuovendo l'adattatore come indicato in figura.

Utilizzare esclusivamente la carta appropriata presente nel Cassetto inchiostro a colori/Set Carta
orginale a marchio Canon per l'uso nelle stampanti della serie SELPHY CP. Non è possibile
utilizzare carta da stampa standard, cartoline postali standard o carta dedicata per stampanti
della serie SELPHY ES.

- Non effettuare mai le seguenti operazioni, poiché potrebbero causare guasti o il malfunzionamento della stampante:
  - girare la carta (il lato lucido è il lato di stampa)
  - piegare o separare la carta in corrispondenza delle perforazioni prima della stampa
  - utilizzare fogli di etichette in cui alcune etichette si siano già parzialmente staccate o con parti staccate
  - scrivere su un foglio prima della stampa
  - riutilizzare la carta per la stampa in corrispondenza della parte vuota  $(\mathrm{p},\,5)$
  - riutilizzare un cassetto inchiostro esaurito
- Non toccare le molle sul cassetto carta.
   Se le molle sono piegate o deformate, non è possibile inserire correttamente la carta nella SELPHY.
- Una molla è fissata nel centro della superficie superiore su cassetti per la carta formato carta di credito.
- Evitare di toccare o strofinare la parte stampata (lucida) della carta, non maneggiare la carta con le mani umide e non sporcare o impolverare la carta. Sporcizia e gocce d'acqua potrebbero far apparire linee sulle foto, impoverire la qualità della stampa o causare guasti (p. 5).



#### Attaccare il cassetto protezione anti-polvere

Attaccando il cassetto protezione anti-polvere DPC-CP100 è possibile evitare che polvere o sporcizia si accumulino sulla carta. Il cassetto protezione anti-polvere potrebbe non essere presente per qualche ragione. Acquistarlo separatamente se richiesto.



 Inserire il cassetto protezione anti-polvere come indicato nell'illustrazione.

 In luoghi caratterizzati da abbondante polvere o sporcizia o all'esterno, il cassetto protezione antipolvere potrebbe non essere in grado di impedire l'accumulo di polvere o sporcizia sulla carta. Aver cura di scegliere un luogo pulito per l'utilizzo di SELPHY.



Conservare il cassetto protezione anti-polvere in una borsa per evitare che si formi polvere in caso di mancato utilizzo.

#### Inserimento del cassetto inchiostro e del cassetto carta



2

3



#### Aprire i coperchi.

• Aprire i coperchi dei vani del cassetto inchiostro e del cassetto carta.

#### Inserire il cassetto inchiostro.

- Spingere il cassetto inchiostro dentro la stampante nella direzione indicata dalla freccia sul cassetto finché non si sente uno scatto e il cassetto non si blocca in posizione.
- Chiudere il coperchio del vano del cassetto inchiostro.

#### Inserire il cassetto carta.

 Dopo aver verificato che il coperchio esterno sia aperto (p. 8) inserire completamente il cassetto carta nel relativo vano.

### **V** Collegare l'alimentazione



## Collegare il cavo dell'adattatore alla stampante SELPHY.

 Inserire completamente la presa dell'adattatore nella stampante SELPHY.



## Collegare il cavo di alimentazione all'adai

 Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore compatto CA, quindi collegare l'altra estremità a una presa elettrica.



## Impostazione della lingua di visualizzazione

È possibile cambiare la lingua in cui vengono visualizzati i menu e i messaggi del monitor LCD. L'impostazione automatica prevede la lingua inglese.



(•)

## Schede di memoria e slot compatibili



Slot per le schede		Schede di memoria che possono essere utilizzate senza un adattatore	Schede di memoria che richiedono un adattatore (disponibile in commercio)
1	SD/MMC+	<ul> <li>Scheda di memoria SD</li> <li>Scheda di memoria SDHC</li> <li>Scheda di memoria SDXC</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>Scheda MMCplus</li> <li>Scheda HC MMCplus</li> </ul>	<ul> <li>Scheda di memoria miniSD</li> <li>Scheda di memoria miniSDHC</li> <li>Scheda di memoria microSD</li> <li>Scheda di memoria microSDHC</li> <li>Scheda di memoria microSDXC</li> <li>Scheda RS-MMC*1</li> <li>Scheda MMCmobile</li> <li>Scheda MMCmicro</li> </ul>
2	CF/microdrive	<ul> <li>Scheda CF </li> <li>Microdrive</li> </ul>	Scheda xD-Picture*2

\*1 "RS-MMC" è l'acronimo di "Reduced-Size Multi Media Card".

\*2 Le operazioni sono state confermate con l'adattatore DPC-CF prodotto da Fujifilm Corporation.

- In caso di schede di memoria che richiedono un adattatore, inserire prima la scheda di memoria nell'adattatore e quindi inserire l'adattatore nello slot corrispondente.
   Se si inserisce direttamente in uno slot una scheda di memoria che richiede un adattatore, potrebbe risultare impossibile togliere la scheda dalla stampante.
  - Utilizzare una scheda di memoria formattata nel dispositivo utilizzato per acquisire le immagini. Una scheda di memoria formattata in un computer potrebbe non essere riconosciuta.

Per istruzioni sull'utilizzo delle schede di memoria e degli adattatori, consultare le relative guide dell'utente.

#### 🛡 Informazioni sulla memoria flash USB

È possibile stampare le immagini salvate in una memoria flash USB collegando la memoria alla stampante SELPHY (p. 15).

## Immagini che è possibile stampare

Con la stampante SELPHY è possibile stampare immagini JPEG conformi allo standard Exif.



 Immagini di dimensioni irregolari o modificate con un computer potrebbero non essere visualizzate o stampate correttamente.

## Selezione e stampa di immagini

Circa 45°

È possibile selezionare un'immagine e specificare il numero di copie da stampare. In questa sezione viene utilizzata una scheda di memoria SD come esempio, ma è possibile stampare da altre schede di memoria attenendosi alla stessa procedura.







Lato con l'etichetta





Numero di copie per l'immagine visualizzata

Numero di copie



#### Accendere la stampante SELPHY.

- Premere e tenere premuto il pulsante d finché non viene visualizzata la schermata a sinistra.
- Per spegnere la stampante, premere e tenere premuto nuovamente il pulsante d e rilasciare quando lo schermo di visualizzazione cambia.

#### Alzare il monitor (monitor LCD)

 Non alzare il monitor LCD oltre un angolo di 45° poiché in caso contrario potrebbe danneggiarsi o non funzionare correttamente.

#### Inserire una sola scheda di memoria nello slot.

- Inserire la scheda posizionata come mostrato in figura fino a fare clic.
- Per rimuovere la scheda, premerla verso l'interno finché non scatta e rilasciare il dito delicatamente.
- Se si utilizza una scheda CF/microdrive, inserirla totalmente nello spazio adeguato.
- Verrà visualizzata la schermata al punto 4 qui sotto (schermata di visualizzazione dell'immagine) (p. 7).

#### Selezionare un'immagine.

- Premere i pulsanti <> per selezionare l'immagine da stampare.
- Premendo e tenendo premuti i pulsanti 
   saranno visualizzati gruppi di 5 immagini.

#### Selezionare il numero di copie.

- Premere i pulsanti ▲▼ fino a selezionare il numero di copie desiderato.
- Tenendo premuto uno dei due pulsanti ▲▼ il numero aumenta o diminuisce di 5 unità.
- Per stampare un'altra immagine contemporaneamente, ripetere i punti 4 e 5.











#### Stampare.

- Durante la stampa, la carta entra ed esce diverse volte dal retro della stampante SELPHY. Non toccare la carta finché l'operazione di stampa non è terminata e i fogli stampati non si trovano sul vassoio di uscita delle stampe (il coperchio esterno del cassetto carta).
- Evitare che nel vassoio di uscita delle stampe si accumulino più di 19 fogli stampati.
- Nel corso delle operazioni di stampa, tenere sempre premuto il pulsante 
  per cancellare la stampa.

#### Inserire la carta.

- Se sullo schermo appare il messaggio di carta terminata, estrarre il cassetto carta dalla SELPHY senza staccare l'alimentazione.
- Ricaricare il cassetto carta con altra carta (p. 8) e inserire nuovamente il cassetto nella stampante SELPHY (p. 10).

#### Cambiare il cassetto inchiostro.

- Se sullo schermo appare il messaggio di inchiostro terminato, estrarre il cassetto inchiostro senza staccare l'alimentazione.
- Sarà possibile estrarre il cassetto inchiostro muovendo la chiusura nella direzione mostrata in figura. Inserire un nuovo cassetto inchiostro (pg. 7, 10).

 Non estrarre il cassetto carta, aprire il coperchio del vano del cassetto inchiostro o rimuovere la scheda di memoria se si sente il rumore che indica che la stampante è in funzione, immediatamente dopo averla accesa o durante la stampa. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della stampante.

Premere il pulsante per cancellare la stampa. Non è possibile cancellare le stampe premendo il pulsante ON e la stampante potrebbe essere danneggiata togliendo la spina per disconnettere l'alimentazione.

 Se la scheda di memoria contiene un numero elevato di immagini, potrebbe essere necessario un certo tempo di attesa prima che le immagini stesse vengano visualizzate al punto 4.

- Se viene visualizzata la schermata [Inizia stampa DPOF], vedere "Stampa di immagini con impostazioni specificate nella fotocamera digitale (Stampa DPOF)" (p. 33).
- È possibile stampare fino a 99 immagini alla volta e realizzare fino a 99 copie per immagine ai punti 4 e 5. Non è comunque possibile realizzare più di 999 immagini (p. 35).

### Evitare foto incomplete

Leggere attentamente quanto segue per evitare di sprecare la carta rimanente in seguito all'esaurimento del foglio inchiostrato prima del completamento della stampa di foto.

- Non ruotare troppo la ruota dentata quando si fissa il foglio inchiostrato (p. 7).
- Se sullo schermo appare il messaggio di carta terminata, ricaricare la carta senza disconnettere l'alimentazione (punto 7) o premere il pulsante per cancellare la stampa (punto 6).

A seconda delle condizioni di stampa, in alcuni casi potrebbe essere impossibile evitare stampe incomplete di foto per l'esaurimento dell'inchiostro, anche se si seguono le informazioni sotto indicate.

8

#### <sup>/</sup> Stampa dalla memoria flash USB

Oltre alle immagini memorizzate su una scheda di memoria, è possibile stampare le immagini salvate su una qualsiasi memoria flash USB disponibile in commercio.



#### Inserire una memoria flash USB.

- Inserire una memoria flash USB come illustrato nella figura.
- Da questo punto la procedura per stampare le immagini è la stessa utilizzata per le schede di memoria (pg. 13 – 14).

A seconda della casa produttrice della memoria flash USB utilizzata, potrebbe essere più o meno semplice

- inserire o rimuovere la memoria. Inoltre, alcune memorie flash USB potrebbero non funzionare correttamente.
- Per le istruzioni d'uso, consultare la guida dell'utente fornita con la memoria flash USB.

#### 🗸 Stampa 1 Copia dell'immagine selezionata

È possibile stampare 1 copia dell'immagine selezionata attraverso una semplice operazione.



#### Selezione e stampa di immagini.

- Selezionare l'immagine come descritto ai punti dall'1 al 4 su p. 13.
- Premere il pulsante 
   <u>D</u> per stampare 1 copia dell'immagine selezionata.

 Se si sono specificati l'immagine e il numero di copie ai punti 4 e 5 su p. 13, la stampante SELPHY stamperà quanto indicato anche qualora si svolgano le operazioni menzionate anteriormente. Assicurarsi poi che il numero di copie sia "0" al Punto 4 su p. 13 prima di tentare questa operazione.

(•)

## Stampa di tutte le immagini

È possibile stampare contemporaneamente tutte le immagini memorizzate su una scheda di memoria.



#### Se sulla scheda sono memorizzate più di 1.000 immagini, verranno stampate solo 999 copie a partire da quella con la data di scatto più recente.

(•)

 È possibile selezionare fino a 99 copie al punto 3. Non è comunque possibile specificare un valore se il numero delle immagini nella scheda moltiplicato per il valore supera 999. (Per esempio, se la scheda contiene 100 immagini è possibile realizzare fino a 9 copie.)

Ø
# **Conservazione delle foto stampate**

- Quando entrambi i bordi di una stampa sono perforati, è possibile rimuoverli piegandoli.
- Utilizzare un pennarello a base oleosa per scrivere sulle stampe.
- Per impedire lo scoloramento, non riporre le stampe in luoghi con temperature superiori ai 40 °C, umidi, polverosi o esposti direttamente alla luce solare.
- Evitare le azioni seguenti, in quanto potrebbero comportare modifica, sbiadimento o trasferimento di colore: attaccare qualsiasi tipo di nastro adesivo su una superficie di stampa, consentire che una superficie di stampa venga a contatto con materiali vinilici o plastici, applicare alcol o altri solventi volatili a una superficie di stampa o lasciare per lunghi periodi una superficie di stampa a stretto contatto con altre superfici o altri oggetti.
- Se si conservano le stampe in album, scegliere album con buste di nylon, polipropilene o cellophane.

Nel corso del tempo o a causa delle condizioni di conservazione, è possibile che le stampe mostrino alterazioni dei colori. In questi casi Canon non si assume alcuna responsabilità.

# Pulizia dopo la stampa

- ① Spegnere SELPHY (p. 11), quindi rimuovere la scheda di memoria o la memoria flash USB.
- 2 Abbassare completamente lo schermo (monitor LCD) prima di riporre la stampante.
- ③ Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegare la presa dell'adattatore dalla stampante SELPHY.
  - Se l'adattatore compatto CA è caldo, aspettare che si raffreddi prima di riporlo.
- ④ Rimuovere il cassetto carta e chiudere il coperchio del vano del cassetto. Lasciare i fogli residui all'interno del cassetto e riporre quest'ultimo in un luogo buio, fresco e asciutto al riparo dalla polvere.
  - Lasciare il cassetto inchiostro nella stampante SELPHY.
  - Riporre la stampante SELPHY in posizione orizzontale, in un luogo buio e al riparo dalla polvere. La polvere e la sporcizia possono portare alla comparsa di linee bianche sulle foto o arrecare guasti alla stampante.
  - Se si hanno a disposizione più cassetti inchiostro, mantenerne uno nella stampante SELPHY e inserire gli altri nella confezione originale o in un sacchetto per proteggerli dalla polvere. Riporre quindi il sacchetto in un luogo buio.
    - Riporre i cassetti carta e i cassetti inchiostro nuovi in un luogo buio nella loro confezione originale, senza aprirla.

# Manutenzione della stampante

Per evitare che la sporcizia e la polvere provochino linee sulle foto e per garantire la qualità della stampa, pulire la stampante SELPHY regolarmente utilizzando l'unità di pulizia fornita (p. 2) prima della stampa e cambiando il cassetto inchiostro. Notare che l'unità di pulizia potrebbe non essere presente per qualche ragione.



#### Pulire SELPHY.

- Rimuovere il cassetto inchiostro se è inserito.
- Inserire l'unità di pulizia con la parte con la freccia rivolta verso l'alto interamente, poi estrarla. Ripetere l'operazione varie volte.
- Conservare l'unità di pulizia in una borsa per evitare la polvere dopo la pulizia.
- Non toccare la parte bianca dell'unità di pulizia poiché non potrà permettere di pulire efficacemente.
   Non usare strumenti di pulizia diversi dall'unità di pulizia fornita. Ciò potrebbe causare il malfunzionamento della stampante.
  - Se sulle foto continuano a comparire linee dopo la pulizia, contattare l'Assistenza Clienti Canon.



# Ritaglio e stampa di immagini

È possibile tagliare e stampare una parte di un'immagine.

# 1



#### Visualizzare la schermata del ritaglio.

- Selezionare un'immagine come descritto al punto 4 su p. 13, premere il pulsante EDIT e premere poi il pulsante OK.
- Verrà visualizzata una cornice di ritaglio per indicare la gamma.

#### Determinare la gamma.

- La cornice di ritaglio passa dalla funzione ritratto a quella paesaggio ogni volta che si preme il pulsante EDIT.
- È possibile muovere la cornice di ritaglio premendo pulsanti ▲▼◀►.

#### Effettuare l'impostazione.

- Premere il pulsante OK per impostare la cornice di ritaglio e tornare allo schermo di visualizzazione dell'immagine.
- 4 è visualizzato nella parte inferiore sinistra dello schermo.
- L'impostazione della scelta di ritaglio non viene annullata impostando 0 come numero di copie.
- Per ritagliare un'altra immagine e stamparla allo stesso tempo, ripetere i punti 1 e 3.

#### Stampare le immagini.

- Stampare come si descrive al punto 6 su p. 14.
- Se si vuole modificare la gamma di ritaglio dopo averla impostata, premere il pulsante EDIT sullo schermo di visualizzazione dell'immagine, premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Regola ritaglio], e premere il pulsante OK per ripetere i punti dal 2 al 3.
- Se si vuole modificare la gamma di ritaglio dopo averla impostata, premere il pulsante EDIT sullo schermo di visualizzazione dell'immagine, premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Reset ritaglio], e premere il pulsante OK per visualizzare lo schermo di reset del ritaglio, premere poi ancora una volta il pulsante OK.
- Le gamme di ritaglio vengono cancellate se si spegne la stampante SELPHY o se si rimuove la scheda di memoria prima di stamparle.
- Si possono selezionare fino a 99 immagini attraverso le gamme di ritaglio.
- Non si possono ritagliare le immagini su [Stampa DPOF] e [Stampa tutte le foto].
- Non è possibile ritagliare le immagini una volta che si è selezionato [IIII] Indice] o [IIII] Raccolta] in [Anteprima] (p. 23).
- Non è possibile modificare la proporzione verticale e orizzontale della cornice di ritaglio sullo schermo.
- È possibile modificare il numero di copie premendo i pulsanti ▲▼ sullo schermo di visualizzazione dell'immagine al punto 3.
- La gamma di ritaglio viene cancellata quando l'operazione di stampa è terminata.

# **Stampare fototessere**





È possibile stampare foto formato tessera. È possibile scegliere le dimensioni da [Multiformato], [Standard]\*, e [Personalizz.].

Parimenti, è possibile selezionare 2 tipi di immagini che possono essere stampate su un solo foglio.

\* Il formato Standard è conforme agli standard internazionali ICAO.

#### Selezionare stampare fototessere.

- Premere il pulsante
- Premere i pulsanti ▲▼ per selezionare una [ID foto], quindi premere il pulsante OK.

# Specificare il formato della foto per il documento di identità.

- Premere i pulsanti <> per selezionare il formato, quindi premere il pulsante OK.
- Se si è selezionato [Personalizz.], premere i pulsanti
   ▲ ♥ per selezionare [Lato lungo], premere i pulsanti
   ◆ per specificare la lunghezza, specificare poi la lunghezza per [Lato corto], quindi premere nuovamente OK. I valori che possono essere indicati sul [Lato corto] cambiano automaticamente a seconda del valore specificato sul [Lato lungo].
- Se si è selezionato [Multiformato], viene visualizzato il formato dell'immagine da stampare.

#### Selezionare e stampare le immagini.

- Selezionare l'immagine premendo i pulsanti ◀►, e premere il pulsante ▲. ✓ è visualizzato nella parte inferiore destra dello schermo (fino a 2 immagini).
- Premere il pulsante EDIT per impostare la gamma di ritaglio (p. 18).
- Stampare come si descrive al punto 6 su p. 14.
- A seconda dell'uso al quale è destinata, la fototessera potrebbe non essere accettata da tutti gli uffici pubblici. Contattare l'ufficio interessato per ricevere dettagli sulle disposizioni.
- Non è possibile usare carta formato carta di credito.
- [Bordi] le impostazioni non saranno considerate.
- Le impostazioni vengono cancellate al termine del processo di stampa.
- La data e il numero di file non saranno stampati.
- Se si sono selezionati due tipi di immagini, questi due tipi sono stampati in eguale quantità per il numero di colonne nel layout.
- Se si sono selezionati due tipi di immagini e il numero di colonne è un numero dispari, non verrà stampato nulla nella colonna centrale.







#### Ritagliare l'immagine per il passaporto.



- Se si visualizza la gamma di ritaglio (p. 18) vengono visualizzate 2 linee mentre si seleziona il formato [Standard] per [ID foto].
- Modificare le impostazioni in modo tale che una linea sia posizionata sulla parte superiore della testa e l'altra linea si trovi sotto il mento per stampare una foto passaporto secondo gli standard del documento.

( )



 Contattare l'ufficio interessato per i dettagli sulle disposizioni differenti da quelle riguardanti la posizione e la dimensione del volto.

# Stampa di un gruppo di immagini

È possibile utilizzare diverse funzioni di stampa, ad esempio la stampa della data di scatto o la regolazione del colore di un'immagine. Non è necessario selezionare le impostazioni per ciascuna immagine perché, una volta specificate, queste vengono applicate a tutte le immagini.

#### Selezione delle impostazioni

Stampa DPOF

ID foto

MENU EDIT

П

С

Data

Bordi

Occhi rossi

Anteprima

COPIES +

Stampa tutte le foto

Modifica impostaz.

Modifica impostaz

📿 Off

🐼 Off

No bordi

Indietro

OK



- Premere il pulsante
- Premere i pulsanti ▲▼ fino a selezionare [Modifica impostaz.], quindi premere il pulsante OK.

#### Selezionare l'elemento e modificare

#### le impostazioni.

- Premere i pulsanti ▲▼ fino a selezionare un elemento.
- Premere i pulsanti 
   per modificare le impostazioni, quindi premere il pulsante 
   per confermare l'impostazione.
- Fare riferimento a pg. 22 25 per ottenere informazioni su ogni impostazione.

#### Stampare.

 Scegliere l'immagine da stampare (p. 13) e il numero di copie (p. 13), quindi premere il pulsante 
per stampare.





2



#### <sup>7</sup> Stampa della data (Data)





- È possibile stampare la data di scatto registrata dalla fotocamera digitale.
- Off (impostazione predefinita) / On
- Quando si spegne la stampante SELPHY, l'impostazione viene ripristinata su [ 🛠 Off].
  - Poiché la data stampata corrisponde a quella in cui l'immagine è stata registrata dalla fotocamera digitale, non è possibile modificarla sulla stampante SELPHY.

02/02/2012

- È possibile modificare lo stile della data stampata in [Formato data] (p. 25).
- La data non viene stampata se [IIII Indice], o [IIII Raccolta] è selezionato su [Anteprima] (p. 23).
- Specificare [ I for the second second

#### <sup>7</sup> Correzione dell'effetto occhi rossi e stampa (Occhi rossi)

- Correggere le immagini con l'effetto occhi rossi.
- Soff (impostazione predefinita) / On

 È possibile che vengano erroneamente corrette parti diverse dagli occhi. Impostare [Occhi rossi] su [ I On] solo quando si stampano immagini con l'effetto occhi rossi.

- L'effetto occhi rossi potrebbe non venire rilevato automaticamente o corretto in modo ottimale se i volti appaiono
  eccessivamente piccoli, grandi, scuri o chiari in base all'immagine complessiva, oppure se i volti sono di profilo,
  in diagonale o parzialmente nascosti.
- Non è possibile correggere gli occhi rossi se si sono selezionati [ 2 in 1], [ 4 in 1], [ 8 in 1], o [ IIII Indice] su [Anteprima] (p. 23).
- La correzione occhi rossi non si applica una volta che [ Seppia] o [ Bianco&Nero] su [My Colors] sono stati selezionati (p. 24).
- Il livello di correzione cambierà in base all'impostazione della gamma di ritaglio, al layout pagina e al formato della carta.

#### Stampa con o senza bordo (Bordi)





- È possibile impostare la stampante in modo che le immagini vengano stampate con o senza bordo.
- No bordi (impostazione predefinita) /
   Con bordi



- Quando si spegne la stampante SELPHY, l'impostazione viene ripristinata su [ No bordi].
   Se si seleziona [ IIIII Indice], o [ IIII Raccolta] su [Anteprima] (p. 23) le immagini vengono stampate senza
  - bordi.
- Se si seleziona [ ## 8 in 1] su [Anteprima] (p. 23) quando si stampa su carta a forma di carta di credito (p. 2), le immagini saranno stampate senza bordi anche se l'opzione [ # Con bordi] è selezionata.

#### Selezione di un layout e stampa (Anteprima)



 È possibile impostare il numero di immagini che si desidera stampare su un foglio. Il numero di immagini specificato (p. 13) verrà stampato nel layout selezionato.

1 in 1 (impostazione predefinita)	Consente di stampare un'immagine utilizzando un intero foglio	⊞ 8 in 1*	Consente di stampare otto immagini su un foglio
2 in 1	Consente di stampare due immagini su un foglio	Indice	Consente di stampare le immagini come indice
⊞4 in 1	Consente di stampare quattro immagini su un foglio	Raccolta	Organizza automaticamente le immagini impostandole su vari formati per consentire la stampa su un unico foglio

\* Impostare il layout su [IIII 8 in 1] quando si utilizza la confezione cassetto inchiostro a colori/set etichetta KC-18IL (fogli di 8 etichette) (p. 2).

- Se SELPHY è spenta, l'impostazione torna a [ 1 in 1].
  - È possibile salvare un layout anche dopo che SELPHY viene spenta. Per fare conservare i layout dalla stampante, assicurarsi che SELPHY sia spenta, premere e tenere premuto i pulsanti , ▲, e △, premere poi e tenere premuto il pulsante ♂ fino a che la scritta "SELPHY" compare sullo schermo. Se si vuole che la stampante SELPHY non convervi più i layout, spegnerla e quindi riaccenderla con la stessa modalità utilizzata precedentemente per i layout da conservare.
  - Non è possibile specificare la posizione dell'immagine.
  - In base al layout selezionato, le impostazioni selezionate in [Data] (p. 22), [Ottimiz. Imm.] (p. 24), [Occhi rossi] (p. 22), [Bordi] (p. 22), [Pelle liscia] (p. 24), o [Luminosità] (p. 25) potrebbero non venire applicate.
  - Se si seleziona [Stampa tutte le foto] (p. 16) in [IIII Indice], è possibile stampare come indice tutte le immagini disponibili in una scheda di memoria.

#### Organizzazione di immagini in formati diversi (Raccolta)







- La funzione Raccolta organizza automaticamente le immagini in formati diversi per la stampa.
- È possibile stampare su un unico foglio fino a 8 immagini o fino a 20 immagini.
- È possibile stampare su carta in formato L o Cartolina (p. 2).
- In "Selezione delle impostazioni" (p. 21), premere i pulsanti ▲▼ per selezionare [Anteprima] sullo schermo al punto 2.
   Premere i pulsanti ◀▶ per selezionare [I Raccolta], poi premere il pulsante OK.
- Quando viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra, premere i pulsanti ▲▼ per selezionare un'opzione.
- Premendo il pulsante to due volte la schermata di visualizzazione dell'immagine viene ripristinata.

• Non è possibile precisare la posizione delle immagini.

L'inizio del processo di stampa potrebbe richiedere un po' di tempo.







#### <sup>/</sup> Far apparire la pelle liscia nelle stampe (Pelle liscia)

- Consente di far apparire la pelle liscia e omogenea nelle stampe.
- R Off (impostazione predefinita) / R On
  - Questa impostazione è regolata su [ R Off] quando il processo di stampa termina, SELPHY viene spenta o la scheda di memoria viene rimossa.
    - La correzione potrebbe venire applicata in aree diverse dalla pelle e di conseguenza si potrebbero ottenere
      effetti imprevisti.
    - Se [Anteprima] (p. 23) è impostato su [ IIII Indice], [Pelle liscia] l'impostazione non viene applicata.

#### Modifica della tonalità del colore e stampa (My Colors)

È possibile regolare i colori delle immagini oppure convertire le foto in tonalità seppia o in bianco e nero.

♦ Off (impostazione predefinita)	_	🛠 Diapositiva	Colori intensi e naturali come quelli che si ottengono con una diapositiva
🛠 Contrasto	Consente di aumentare il contrasto e la saturazione del colore per ottenere immagini vivide	😪 Seppia	Consente di impostare la tonalità seppia per l'immagine
🖍 Neutro	Consente di attenuare il contrasto e la saturazione del colore per ottenere tonalità neutre	Sianco&Nero	Bianco e nero

# Ottimizzazione dei risultati con la correzione automatica (Ottimizzazione immagine)



 La stampante SELPHY corregge automaticamente l'immagine per ottenere la qualità migliore. Off / M On (impostazione predefinita)

Alcune immagini potrebbero non essere regolate correttamente.

Quando si spegne la stampante SELPHY, l'impostazione viene ripristinata su [ MOn].

• Se [Anteprima] (p. 23) è impostato su [ IIII Indice], [Ottimiz. Imm.] non viene applicato.

Il livello di correzione cambierà in base al layout della pagina e al formato della carta.

#### Regolazione della luminosità (Luminosità)





- È possibile regolare la luminosità di un'immagine nell'intervallo ±3.
- Aumentando il valore +, aumenta la luminosità dell'immagine. Aumentando il valore -, diminuisce la luminosità dell'immagine.

• Quando si spegne la stampante SELPHY, l'impostazione viene ripristinata su [±0].

#### 🎔 Modifica dello stile della data (Formato data)



- È possibile modificare l'ordine della data stampata (p. 22).
- mm/gg/aaaa (impostazione predefinita), gg/mm/aaaa, aaaa/mm/gg

 L'impostazione viene mantenuta anche se la stampante SELPHY viene spenta o la scheda di memoria viene rimossa dallo slot.

#### Risparmiare Energia (AutoSpegnimento)



- SELPHY si spegne automaticamente se non viene utilizzata per circa 5 minuti.
- On (impostazione predefinita) / Off



 SELPHY viene spenta automaticamente quando è collegata a una macchina fotografica o a un computer o viene visualizzato sullo schermo un messaggio di errore.

( )

# Stampa dal computer

Se si collega il computer alla stampante SELPHY e si utilizza il software fornito, è possibile visualizzare tutte le immagini contemporaneamente e sfruttare diverse funzioni di stampa che non risultano disponibili con la sola stampante SELPHY.





	11	_						1
A ANA		2	3	4	5	6	7	8
ZM		9	10	11	12	13	14	15
997-99		16	17	18	19	20	21	22
		<u>%</u>	24	25	26	27	28	29

#### Stampare con decorazioni

del testo alle immagini e stampare.

 È possibile aggiungere cornici o timbri alle immagini e stampare. È inoltre possibile aggiungere del testo alle immagini e stampare.

 Selezionare le immagini preferite dall'indice e stampare
 È possibile selezionare da un indice le immagini che si desidera stampare e stamparle tutte contemporaneamente. È inoltre possibile aggiungere

#### Stampare calendari

 È possibile aggiungere calendari alle stampe. È inoltre possibile aggiungere del testo alle immagini e stampare.



#### Organizzazione della stampa

• È possibile organizzare varie immagini sullo stesso foglio.



#### Stampare fototessere

È possibile stampare secondo il formato richiesto per le fototessere.

A seconda dell'uso al quale è destinata, la fototessera potrebbe non essere accettata da tutti gli uffici pubblici. Contattare l'ufficio interessato per ricevere dettagli sulle disposizioni.

 $(\mathbf{I})$ 

## 厂 Requisiti di sistema

( )

	Windows	Macintosh
Sistema operativo	Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3	Mac OS X v10.6 – v10.7
Configurazione	Il sistema operativo sopra indicato deve essere pre incorporate.	einstallato in computer dotati di porte USB
CPU	Pentium 1,3 GHz o superiore	Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo o superiore Mac OS X v10.6: Processore Intel
RAM	Windows 7 (64-bit): 2 GB o più Windows 7 (32-bit), Vista: 1 GB o più Windows XP: 512 MB o più	1 GB o più
Interfaccia	USB	
Spazio disponibile su disco rigido	120 MB o più*	140 MB o più
Schermo	1.024 x 768 pixel o più	1.024 x 768 pixel o più

۲

\* Per Windows, è necessario installare Microsoft .NET Framework 2.0 (max 280 MB) o una versione superiore. La durata dell'installazione dipende dalle caratteristiche del computer.

۲

# Installazione e avvio del software

Per queste indicazioni, sono utilizzati come esempio Windows 7 e Mac OS X 10.7.

#### Elementi da preparare

- Computer
- CD-ROM fornito (CD SELPHY CP810 Solution Disk) (p. 2)
- Un cavo USB, disponibile in commercio, di lunghezza inferiore a 2,5 m (per il terminale della stampante SELPHY è necessario un connettore Mini-B).







#### Installare il software.

#### Windows

- Inserire il CD-ROM nella relativa unità del computer e fare clic su [Installazione standard] quando viene visualizzata la schermata mostrata a sinistra.
- Per procedere, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.
- Se viene visualizzata la finestra Controllo account utente, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per continuare.
- Procedere con l'installazione per visualizzare la schermata a sinistra.



#### Macintosh

- Inserire il CD-ROM nella relativa unità del computer. Cliccare [Finder] nella parte della barra nella zona inferiore del desktop e fare doppio clic su [ ] sul CD-ROM.
- Se sul desktop appare desktop appare besibile fare doppio clic su per visualizzare i file sul CD-ROM.
- Quando viene visualizzata la schermata a sinistra, fare clic su [Installa] e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per procedere.
- Al termine dell'installazione, fare clic su [Fine] per riavviare il computer e completare l'installazione.

#### Preparare la stampante SELPHY.

- Spegnere la stampante SELPHY e rimuovere la scheda di memoria o la memoria flash USB.
- Inserire un cassetto inchiostro e un cassetto carta contenente i fogli da utilizzare nella stampante SELPHY (pg. 7 – 10).









#### Cavo USB disponibile in commercio



SELPHY Photo Print

#### Collegare la stampante SELPHY al computer.

- Utilizzare il cavo USB per collegare la stampante SELPHY al computer.
- Fare riferimento alle guide per gli utenti fornite con il cavo o il computer per istruzioni sulla movimentazione.

#### Accendere la stampante SELPHY.

 Premere il pulsante d per accendere la stampante SELPHY.

#### Windows

 Al termine dell'installazione, fare clic su [Riavvia] per riavviare il computer e completare l'installazione.

# Verificare che il software sia stato avviato correttamente.

- Il software viene avviato e la schermata a sinistra viene visualizzata quando viene stabilito un collegamento tra la stampante SELPHY e il computer.
- Eseguire i punti da 2 a 4 per fare in modo che il software venga avviato automaticamente.

# <sup>?</sup> 11 mann mann

in

 Se la schermata descritta al punto 5 non viene visualizzata, dal menu [Start] scegliere ► [Tutti i programmi] ► [Canon Utilities] ► [SELPHY Photo Print] ► [SELPHY Photo Print].

# Ð

#### Macintosh

 Se la schermata descritta al punto 5 non viene visualizzata, attenersi alla procedura indicata di seguito per registrare la stampante.

Selezionare [ **\***] dal menù, e cliccare [Preferenze di Sistema] ▶ [Stampa e fax] per accedere allo schermo Stampante & Fax. Cliccare [+] per selezionare [CP810] dala finestra pop-up, poi cliccare [Aggiungi].

Dopo aver completato la registrazione della propria stampante, fare clic sull'icona [SELPHY Photo Print] dalla barra nella parte inferiore del desktop per visualizzare lo schermo per il punto 5.

 La stampante SELPHY potrebbe non funzionare correttamente se è collegata a un computer tramite un hub USB.

- La stampante SELPHY potrebbe non funzionare correttamente se vengono utilizzati contemporaneamente altri dispositivi USB (ad eccezione di un mouse o una tastiera USB).
   Scollegare tutti gli altri dispositivi USB dal computer e collegare di nuovo la stampante SELPHY.
- Non mettere il computer in modalità standby (o di sospensione) quando la stampante SELPHY è collegata a una porta USB del computer. Se ciò si verifica in modo imprevisto, ripristinare il computer dalla modalità standby senza scollegare il cavo USB.
- Per ulteriori informazioni sulla movimentazione del computer, consultare la guida fornita con il computer.





# Stampare foto con il Software

È possibile stampare foto salvate sul computer utilizzando il software installato (SELPHY Photo Print). In questa sezione verrà illustrata la funzione [Stampa semplice]. Grazie a questa funzione, è possibile visualizzare contemporaneamente tutte le immagini e selezionare quelle da stampare.

Posts par la atarpa.	
Repair	a l
Connection storparts	ñ
	_



- Fare clic su [Menu di stampa].
- Se le operazioni preliminari per la stampa non sono state completate (cassetto carta e cassetto inchiostro inseriti). non è possibile fare clic su [Menu di stampa]. Per effettuare le operazioni necessarie, seguire le indicazioni visualizzate sullo schermo.

#### Selezionare un metodo di stampa.

- Fare clic su [Stampa semplice].
- È possibile effettuare stampe con cornici, timbri e vignette facendo clic su [Stampa decorazione].
- È possibile effettuare stampe con calendari aggiunti facendo clic su [Stampa calendario].
- È possibile stampare foto multiple sullo stesso foglio facendo clic su [Layout Stampa].
- È possibile stampare secondo il formato richiesto per le fototessere facendo clic su [Stampa ID foto].

#### Selezionare una o più immagini.

- Le immagini compaiono in un indice all'interno della cartella [Foto].
  - Fare clic su un'immagine in modo da selezionarla per la stampa.
  - Il colore dello sfondo cambia e l'immagine è impostata per la stampa.
  - Utilizzare la stessa procedura per fare clic su tutte le immagini che si desidera stampare.
  - Se si fa nuovamente clic su un'immagine, il colore dello sfondo torna al colore originale e le impostazioni vengono annullate.
  - Dopo aver selezionato le immagini, fare clic su [Avanti].

È possibile selezionare i criteri di visualizzazione delle immagini.



C new

È possibile visualizzare immagini salvate in un'altra cartella premendo questo pulsante e selezionando quindi una cartella dalla schermata che viene visualizzata.













Premere il pulsante - o + per impostare il numero di copie.



#### Selezionare il numero di stampe.

- Selezionare il numero di copie per ciascuna immagine.
- Per Windows, fare clic su [Stampa] per avviare la stampa.
- Per Macintosh, fare clic su [Menu di stampa], quindi fare clic su [Stampa] nella schermata che viene visualizzata.

#### Uscire dal programma.

#### Windows

 Dopo aver effettuato tutte le stampe desiderate, fare clic su X nell'angolo in alto a destra della schermata.

#### Macintosh

- Dopo aver effettuato tutte le stampe desiderate, fare clic su in all'angolo in alto a sinistra della schermata.
- L'immagine di layout mostrata nella parte destra dello schermo visualizzata quando si fa clic su [Stampa ID foto] al punto 2 a p. 30 è diversa rispetto al reale layout. È possibile controllare il reale layout facendo clic su [Anteprima] sullo schermo [4.Stampare].
- Se si seleziona un layout indice sullo schermo visualizzato facendo clic su [Layout Stampa] al punto 2 a p. 30, non è poi più possibile modificare l'immagine e cambiare la dimensione e l'orientamento della stessa sullo schermo [4.Stampare].

( )





# Stampa da una fotocamera digitale

È possibile selezionare e stampare immagini da una fotocamera digitale che supporta lo standard PictBridge. Verrà utilizzata una fotocamera digitale compatta Canon come esempio per illustrare il metodo di stampa. Se le funzioni della propria fotocamera digitale sono diverse, consultare la guida dell'utente fornita con la fotocamera.



Verificare che nella stampante SELPHY non sia inserita una scheda di memoria e che la stampante non sia collegata a un computer.

Collegare la stampante SELPHY alla fotocamera digitale tramite il cavo di interfaccia (cavo USB) fornito con la fotocamera digitale.

#### Accendere la SELPHY, quindi accendere la fotocamera digitale e riprodurre le immagini sulla fotocamera digitale.

A seconda della fotocamera digitale utilizzata, potrebbe venire visualizzato il simbolo 2 nello schermo della fotocamera.

# Eseguire le operazioni necessarie sulla fotocamera digitale per selezionare l'immagine da stampare.

- Utilizzare la fotocamera digitale per avviare la stampa.
- Viene avviata la stampa.
- Quando termina l'operazione di stampa, spegnere la stampante SELPHY e la fotocamera digitale, quindi scollegare il cavo.

Non è possibile interrompere la stampa con il pulsante . Utilizzare la fotocamera digitale per interrompere la stampa.

 PictBridge è uno standard industriale stabilito dalla CIPA (Camera & Imaging Products Association).
 Tale standard consente di stampare immagini riprese con una qualsiasi fotocamera o videocamera digitale, indipendentemente dalla casa produttrice o dal modello, collegando direttamente a questa una stampante senza dover utilizzare un computer.

# Stampa di immagini con impostazioni specificate nella fotocamera digitale (Stampa DPOF)

È possibile specificare le impostazioni di stampa e selezionare le immagini da stampare nella fotocamera digitale, quindi stampare tutte le immagini contemporaneamente. Per ulteriori informazioni, consultare la guida dell'utente fornita con la fotocamera digitale.



 La data e il numero di file sono le impostazioni DPOF configurate con la fotocamera digitale (queste impostazioni non possono essere modificate con la stampante SELPHY).

- Se, in una fotocamera digitale Canon, [Tipo di stampa] è impostato su [Standard], vengono applicate le impostazioni selezionate in "Stampa di un gruppo di immagini" (pg. 21 – 25).
- La schermata al punto 3 può anche essere visualizzata quando si preme il pulsante 🖃 e si seleziona [Stampa DPOF], e quindi si preme il pulsante OK. L'impostazione [Stampa DPOF] viene visualizzata solo quando è inserita una scheda di memoria contenente informazioni DPOF impostate con la fotocamera digitale.

# Stampare quando una presa di alimentazione non è disponibile

È possibile usare una batteria ricaricabile NB-CP2L (venduta separatamente) e un caricabatteria CG-CP200 (venduto separatamente) per stampare immagini qualora non siano presenti prese di alimentazione. È possibile stampare circa 36 fogli\* di carta formato cartolina con batteria completamente carica.

\* Il numero di stampe possibili si basa su standard relativi a test Canon e potrebbe variare in base alle condizioni di stampa.

#### <sup>/</sup> Installazione della batteria



# Rimuovere la protezione del terminale della batteria.

#### Attaccare la batteria al caricabatteria.

Inserirla in primo luogo nella direzione indicata da ①, in seguito nella direzione indicata da ② fino a che fa clic e si inserisce in posizione.

#### Collegare il caricabatteria a SELPHY.

#### 🗸 Ricarica della batteria



# Collegare il cavo di alimentazione al caricabatteria con batteria inserita.

- Il caricamento della batteria inizia quando la luce arancione si illumina.
- Il caricamento della batteria risulta completo dopo circa 4 ore e si illumina la luce verde.
- Il caricamento continua anche quando si accende la SELPHY mentre il caricabatteria è connesso all'apparecchio. In ogni caso, il caricamento si interrompe durante il processo di stampa.

Per precauzioni relative alla batteria, consultare la relativa guida dell'utente.

Mantenere la stampante SELPHY su una superficie stabile come un tavolo mentre è connessa al caricabatteria e avere cura di non disconnettere il cavo del caricabatteria.



In caso di problemi con la stampante SELPHY, verificare prima le seguenti condizioni. Se le indicazioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, contattare l'Assistenza Clienti Canon presenti nell'elenco dei centri di assistenza clienti fornito con la stampante.

#### Alimentazione

• La stampante non si accende

- Verificare che i collegamenti siano stati effettuati correttamente (p. 10).
- Tenere premuto il pulsante 🕁 finché l'immagine di avvio non viene visualizzata sullo schermo (p. 11).
- Se si sta utilizzando una batteria ricaricabile NB-CP2L (venduta separatamente) e il caricabatteria CG-CP200 (venduto separatamente), controllare che la batteria sia carica, attaccata correttamente e che il cavo sia collegato adeguatamente.

#### <sup>/</sup> Problemi di stampa

Non è possibile stampare

- Verificare che la stampante SELPHY sia accesa (p. 11).
- Verificare che i cassetti inchiostro e i cassetti carta siano inseriti correttamente (p. 10).
- Verificare che il foglio inchiostrato non sia allentato (p. 7).
- Verificare che si stia utilizzando carta dedicata (p. 9).
- Quando l'inchiostro è esaurito, sostituire il cassetto inchiostro con uno nuovo. Quando la carta è esaurita, riempire il cassetto carta con altra carta (p. 14).
- Verificare che si stia utilizzando la corretta combinazione di carta, cassetto carta e cassetto inchiostro (p. 7).
- Collegare la stampante SELPHY a un solo dispositivo alla volta. Se si collega la stampante SELPHY sia a una fotocamera digitale che a un computer e contemporaneamente si inserisce una scheda di memoria nella stampante, potrebbe non essere possibile stampare correttamente.
- Se la temperatura della stanza supera un determinato valore, la stampante SELPHY potrebbe surriscaldarsi e smettere di funzionare temporaneamente. Ciò non denota un malfunzionamento. Attendere che la temperatura diminuisca e che la stampa riprenda.

#### Non è possibile visualizzare/stampare immagini da una scheda di memoria o da una memoria flash USB

- Verificare che la scheda di memoria sia inserita completamente nello slot appropriato con l'etichetta rivolta verso l'alto (pg. 12, 13).
- Verificare che la memoria flash USB sia inserita completamente nella direzione corretta (p. 15).
- Verificare che si stia utilizzando un tipo di immagine supportato (p. 12).
- Se si utilizza una scheda di memoria che richiede un adattatore, inserire prima la scheda di memoria nell'adattatore e quindi inserire l'adattatore nello slot (p. 12).

#### Non è possibile stampare da una fotocamera

- Verificare che la fotocamera digitale supporti PictBridge (p. 32).
- Verificare che la stampante SELPHY sia collegata correttamente alla fotocamera digitale (p. 32).
- Verificare che le batterie ricaricabili/monouso della fotocamera digitale non siano scariche. Se la carica non è sufficiente, sostituire le batterie con altre completamente cariche oppure con batterie nuove.

#### Non è possibile stampare da un computer

- Verificare che il software sia stato installato seguendo la procedura corretta (p. 28).
- Verificare che la stampante SELPHY sia collegata direttamente a una porta del computer tramite il cavo USB (p. 29).
- Problemi esclusivi di Windows: Assicurarsi che la stampante non sia offline.
   Se la stampante è offline, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona stampante e cancellare l'impostazione offline.
- Problemi esclusivi di Macintosh: Verificare che la stampante SELPHY sia registrata nell'elenco delle stampanti (p. 29).

- Non è possibile stampare la data
  - Non è possibile stampare da schede di memoria o da memorie flash USB
  - Verificare che sia impostata l'opzione di stampa della data (p. 33).
     Se si sta utilizzando la funzione di stampa DPOF, le impostazioni di stampa della data vengono configurate nella fotocamera digitale utilizzata per le impostazioni DPOF.

#### Impossibile stampare da fotocamere digitali

- Verificare che l'impostazione della data nella fotocamera digitale sia configurata su [On]. Tuttavia, se l'impostazione è [Standard] vengono applicate le impostazioni di stampa della data sulla stampante SELPHY.
- Non è possibile eseguire stampe pulite
  - · Verificare che non si sia depositata polvere sul foglio inchiostrato e nella carta.
  - Verificare che non si sia depositata polvere sulle superfici interne della stampante SELPHY (p. 39).
  - Verificare che non si sia formata condensa sulle superfici interne della stampante SELPHY (p. 39).
  - Verificare che la stampante SELPHY non si trovi accanto a un dispositivo che emette onde elettromagnetiche o a un forte campo magnetico (p. 5).

I colori visualizzati sullo schermo del computer sono diversi da quelli stampati

- I metodi di generazione del colore degli schermi dei computer sono diversi da quelli delle stampanti.
   Inoltre, la differenza può essere imputabile all'ambiente nel quale viene visualizzato lo schermo (colore e intensità della luce) oppure alle impostazioni di regolazione del colore dello schermo.
- Dopo avere annullato dal computer una stampa in corso, quando si riprende a stampare viene stampata un'immagine già stampata.
  - Quando si riprende a stampare su un computer Macintosh dopo avere annullato un'operazione di stampa, potrebbe venire stampata un'immagine già stampata in precedenza.

#### 🗸 Problemi con la carta

- La carta non entra nel cassetto
  - Verificare che il formato della carta corrisponda a quello del cassetto carta (p. 2).
- La carta non viene alimentata in modo corretto/inceppamenti frequenti
  - Verificare che la carta e il cassetto carta siano inseriti correttamente (pg. 8, 10).
  - Verificare che nel cassetto siano stati inseriti meno di 19 fogli.
  - · Verificare che nel coperchio esterno del cassetto carta non siano presenti più di 19 fogli.
  - Verificare che si stia utilizzando carta dedicata (p. 9).
- Non è possibile stampare il numero di stampe specificato/carta insufficiente

• La carta può risultare insufficiente se l'inchiostro finisce per primo (p. 14).

La carta è inceppata

Se i fogli fuoriescono dalla parte anteriore o posteriore (fessura di espulsione carta) (p. 6) della stampante SELPHY, tentare di rimuoverli con delicatezza. Tuttavia, se l'operazione non riesce, non esercitare forza per estrarli. Spegnere e riaccendere ripetutamente la stampante finché i fogli non vengono espulsi. Se l'alimentazione è stata accidentalmente staccata durante il processo di stampa, ripristinare il collegamento e aspettare che la stampante emetta la carta. Rivolgersi al proprio rivenditore o a l'Assistenza Clienti Canon in caso di inceppamento carta. Non rimuovere con forza la carta inceppata. La stampante potrebbe danneggiarsi.

#### <sup>/</sup> Messaggi di errore

Se si verifica un problema con la stampante SELPHY, viene visualizzato un messaggio sullo schermo. Se assieme al messaggio di errore viene visualizzata anche una possibile soluzione, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo. Se non viene visualizzata alcuna soluzione, vedere "Risoluzione dei problemi" (p. 35). Se le indicazioni fornite non consentono di risolvere il problema, contattare l'Assistenza Clienti Canon presenti nell'elenco dei centri di assistenza clienti fornito con la stampante.

36

Se si verifica un problema mentre la stampante SELPHY è collegata a una fotocamera digitale, potrebbe venire visualizzato un messaggio di errore da verificare sullo schermo della fotocamera.

## Specifiche

#### SELPHY CP810

Metodo di stampa	Trasferimento termico a sublimazione di colore (con patinatura)			
Risoluzione/Rappresentazione dei colori	300 x 300 dpi			
Gradazione	256 ombre per colore (La risoluzione basata sul "metodo di intensità dell'area" è equivalente a una rappresentazione del colore di 4800 x 4800 dpi)*1			
Inchiostro	Cassetto inchiostro a colori dedicato (Y/M/C/patinatura)			
Carta	Formato Cartolina, formato L, formato Carta di credito (fogli di etichette a tutta pagina e fogli di 8 etichette)			
Formato di stampa	No bordi	Con bordi		
Formato Cartolina	100,0 x 148,0 mm	91,3 x 121,7 mm		
Formato L	89,0 x 119,0 mm	79,1 x 105,1 mm		
Formato Carta di credito	54,0 x 86,0 mm	49,9 x 66,6 mm		
(Ogni elichetta su un logilo a 8 etichette)	22,0 x 17,3 mm	-		
Velocità di stampa**2 Stampa da scheda di memoria/da memoria flash USB/con connession/ a fotocamera (PictBridge)		moria/da memoria flash USB/con connessione		
Formato Cartolina	Circa 47 sec.			
Formato L	Circa 39 sec.			
Formato Carta di credito	Circa 27 sec.	Circa 27 sec.		
Sistema di alimentazione carta	Alimentazione automatica della carta dal cassetto carta			
Sistema di espulsione	Espulsione automatica della carta sulla parte superiore del cassetto carta			
Schermo	Monitor a colori LCD TFT, alzabile, 6,8 cm (2,7 pollici)			
Interfaccia			æ	
Hi-Speed USB	Collegamento a dispositivo compatibile Collegamento a computer:	o PictBridge compatibile: connettore tipo A, USB : Connettore Mini-B adatto a USB	$\bullet$	
Schede di memoria	Scheda CF, Microdrive, scheda xD-Picture*3, scheda di memoria SD, scheda di memoria SDHC, scheda di memoria SDXC, scheda MMC, scheda MMCplus, scheda HC MMCplus, scheda di memoria miniSD*3, scheda di memoria miniSDHC*3, scheda di memoria microSD*3, scheda di memoria microSDHC*3, scheda di memoria microSDXC*3, scheda RS-MMC*3, scheda MMCmobile*3, scheda MMCmicro			
Memoria flash USB	Supportate solo FAT/exFA	Т		
Temperature di funzionamento	5 – 40 °C			
Umidità di funzionamento	20 - 80%			
Alimentazione	Adattatore compatto CA CA-CP200 B Batteria ricaricabile NB-CP2L (venduta separatamente) Caricabatteria CG-CP200 (venduto separatamente)			
Consumo di energia	≤ 60 W (≤4 W in standby)			
Dimensioni	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (sporgenze escluse)			
Peso (solo stampante)	Circa 810 g			

- \*1 Il "metodo di gradazione della concentrazione" utilizzato dalla stampante SELPHY consente la rappresentazione di 256 (max) tonalità di colore per punto. In confronto, le stampanti che utilizzano il metodo di intensità dell'area rappresentano le tonalità in base al numero di punti stampati su un'unità di area. Ciò significa che sono necessari 256 punti (16 punti in verticale x 16 punti in orizzontale) per rappresentare le stesse 256 tonalità di colore. La rappresentazione del colore della stampante SELPHY è pertanto equivalente a una risoluzione di 4800 x 4800 dpi basata su un metodo di intensità dell'area.
  - La gradazione si riferisce al numero di tonalità che possono essere rappresentate su una stampa. Ad esempio, il bianco e nero ha due gradazioni mentre 256 gradazioni sono le tonalità di grigio dal bianco al nero che possono essere rappresentate.
- "dpi" si riferisce al numero di punti che possono essere stampati su 1 pollice (dots per inch, ovvero punti per pollice).
- \*2 Misurata dall'inizio della passata di stampa del giallo fino alla fine della stampa.
- \*3 Si richiede un adattatore speciale (disponibile in commercio).

#### Adattatore compatto CA CA-CP200 B

Tensione di ingresso nominale	100 – 240 V AC (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V)
Uscita nominale	24 Vcc, 1,8 A
Temperature di funzionamento	0 – 45 °C
Dimensioni	122,0 x 60,0 x 30,5 mm (escluso cavo di alimentazione)
Peso	Circa 310 g

#### Cassetto Protezione Anti-Polvere DPC-CP100

La copertura di protezione antipolvere potrebbe non essere presente per qualche ragione. Acquistare separatamente se necessario.

 Dimensioni
 137,5 x 117,0 x 27,2 mm

 Peso
 Circa 88 g

#### Caricabatteria CG-CP200 (venduto separatamente)

 Tensione di ingresso nominale
 24 Vcc

 Uscita nominale
 24 Vcc

 Temperature di funzionamento
 5 - 40 °C

 Dimensioni
 156,2 x 49,0 x 35,5 mm (sporgenze escluse)

 Peso
 Circa 134 g

#### Batteria ricaricabile NB-CP2L (venduta separatamente)

litio

Тіро	Batteria ricaricabile agli ioni d
Tensione nominale	22,2 Vcc
Capacità nominale	1200 mAh
Durata della batteria	
(cicli di carica)	Circa 300 ricariche
Temperature di funzionamento	5 – 40 °C
Dimensioni	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Peso	Circa 230 g

• Tutti i dati si basano su test effettuati da Canon.

Le specifiche e l'aspetto della stampante sono soggetti a modifiche senza preavviso.

#### ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE IN CASO DI SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA CON UN TIPO NON IDONEO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE CONFORMEMENTE ALLE NORME VIGENTI.

#### Si raccomanda l'utilizzo di accessori Canon originali.

Il presente prodotto è progettato per ottenere prestazioni eccellenti se utilizzato con accessori Canon originali. Canon declina ogni responsabilità per qualsiasi danno al prodotto e/o incidenti quali incendi o altro (ad esempio una perdita e/o l'esplosione di una batteria ricaricabile), causati dal malfunzionamento di accessori non originali Canon. Notare che la presente garanzia non si applica a riparazioni in caso di malfunzionamento di accessori non originali Canon, anche se è possibile richiedere tali riparazioni a pagamento.

## Movimentare la stampante SELPHY

- Non esporre a forti urti o vibrazioni. Ciò potrebbe causare inceppamenti di carta o malfunzionamenti della stampante.
- Non usare su SELPHY spray insetticidi o liquidi infiammabili. Non lasciare SELPHY a contatto con prodotti di gomma o plastica per molto tempo. Ciò potrebbe danneggiare il rivestimento esterno.
- Se la temperatura della stanza supera un determinato valore, la stampante SELPHY potrebbe surriscaldarsi e smettere di funzionare temporaneamente. Ciò non denota un malfunzionamento. Aspettare il tempo sufficiente affinché SELPHY si raffreddi e riprenda a funzionare. Il processo di stampa potrebbe essere più lungo quando viene ripetuto continuamente, la temperatura della stanza è elevata o la ventola d'aria posteriore di SELPHY è bloccata perché SELPHY interrompe temporaneamente il processo di stampa per il surriscaldamento.
- Se si intende trasportare SELPHY da un posto freddo a uno caldo, inserirla anticipatamente in una borsa di plastica ermetica e rimuovere la stampante SELPHY quando ha raggiunto la temperatura ambiente per evitare la condensa. In caso di formazione di condensa, lasciare la stampante SELPHY a temperatura ambiente fino a quando la condensa non evapora in modo naturale.
- Pulire SELPHY con un panno morbido asciutto.
- Se la polvere si accumula sulla ventola d'aria (p. 6), rimuovere il cassetto inchiostro (p. 14) ed eliminare la polvere. I risultati di stampa potrebbero essere scarsi se la polvere entra nella stampante dalla ventola d'aria.

 Non pulire mai SELPHY con solventi come benzina o diluenti o detergenti leggeri. Ciò potrebbe portare al deterioramento o alla deformazione del rivestimento esterno o la copertura potrebbe essere rimossa.

#### 🛡 Riconoscimenti sui marchi

- Il logo SDXC è un marchio di fabbrica di SD-3C, LLC.
- Questo dispositivo incorpora la tecnologia exFAT su licenza Microsoft.
- Il logo CF5 è un marchio di fabbrica dell'CompactFlash Association.

#### 🛡 Informazioni sulla guida

- Non è consentito ristampare, trasmettere o memorizzare in un sistema di archiviazione la presente guida, integralmente o in parte, senza il previo consenso di Canon.
- Canon si riserva il diritto di modificare il contenuto della presente guida in qualsiasi momento senza preavviso.
- Le illustrazioni e le schermate nella presente guida potrebbero essere lievemente diverse da quelle riferite all'apparecchiatura reale.
- Indipendentemente da quanto espresso in precedenza, Canon declina qualsiasi responsabilità per danni imputabili a errato funzionamento dei prodotti.



#### Solo per l'Unione Europea e lo Spazio Economico Europeo.



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2002/96/CE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive.

Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie.

Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di questo tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06.

Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito <u>www.canon-europe.com/environment</u>. (Spazio Economico Europeo: Norvegia, Islanda e Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

STAMPATO NELL'UE

© CANON INC. 2012



# SELPHY CP810

Gebruikershandleiding van de printer

# NEDERLANDS

- Lees voordat u de printer gebruikt eerst deze handleiding door, met name het gedeelte "Veiligheidsmaatregelen".
- Lees deze handleiding zorgvuldig voor een correct gebruik van de printer.

۲

• Bewaar deze handleiding om hem later te kunnen raadplegen.

# Inhoud van de verpakking

Controleer of de verpakking van de printer de volgende onderdelen bevat aan de hand van de selectievakjes □. Als er iets ontbreekt, neem dan contact op met de leverancier van de printer.



\*1 Wordt niet overal meegeleverd.

\*2 Wordt niet overal meegeleverd. Schaf indien nodig apart aan.

# Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar)

Zorg dat u een afzonderlijke set met een kleureninktcassette/papier aanschaft voordat u de printer gaat gebruiken.

Set met kleureninkt					
Productnaam	Papierformaat	Aantal mogelijke afdrukken	Benodigde papiercassette		
Set met kleureninktcassette/papier KP-36IP (briefkaart)		36			
Set met kleureninktcassette/papier KP-72IN (fotopapier)	Briefkaartformaat	72	Papiercassette PCP-CP400 (meegeleverd met de SELPHY)		
Set met kleureninktcassette/papier KP-108IN (fotopapier)		108			
Set met kleureninktcassette/papier KL-36IP		36			
Set met kleureninktcassette/papier KL-36IP à 3 stuks	L-formaat	108	Papiercassette PCPL-CP400*		
Set met kleureninktcassette/papier KC-36IP		36			
Set met kleureninktcassette/labelset KC-18IF (etiketten op paginaformaat)	Kaartformaat	18	Papiercassette PCC-CP400*		
Set met kleureninktcassette/labelset KC-18IL (vellen met 8 etiketten)		18			

(•)

\* Schaf apart aan met set met kleureninktcassette/papier. Sommige accessoires zijn niet overal verkrijgbaar.

## Lees dit eerst

- De beelden die worden afgedrukt met dit product zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. Druk geen beelden af waarmee u auteursrechten schendt wanneer u geen toestemming hebt van de eigenaar van de auteursrechten.
- De garantie van dit product is alleen geldig in het land van aankoop. Als er een probleem optreedt wanneer de printer in het buitenland wordt gebruikt, moet het apparaat terug naar het land van aankoop voordat u een garantieclaim indient bij een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.
- Het LCD-monitor wordt gemaakt met zeer nauwkeurige productietechnieken. Meer dan 99,99 % van de pixels werken naar behoren. Het kan voorkomen dat pixels onjuist of als rode of zwarte stippen worden weergegeven. Dit heeft geen invloed op de afgedrukte afbeelding en duidt niet op een storing.
- Het LCD-monitor kan zijn afgedekt met een dunne plastic folie ter bescherming tegen krassen tijdens verzending. Verwijder in dat geval de folie voordat u de printer in gebruik neemt.

# Conventies die in deze handleiding worden gebruikt

- Deze printer wordt hierna "SELPHY" of "printer" genoemd.
- Pictogrammen worden in de tekst gebruikt om de knoppen van de SELPHY aan te geven. Zie voor meer details het gedeelte "Knoppen" (p. 6).
- Tekst die op het scherm wordt weergegeven, wordt tussen [] (vierkante haakjes) geplaatst.
- (I): Geeft belangrijke opmerkingen aan.
- 🖉 : Geeft tips en aanvullende informatie aan.
- (p. xx): Geeft pagina-aanduiding aan. xx geeft het aantal pagina's aan.
- In deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat alle functies de standaardinstellingen hebben.
- De verschillende typen geheugenkaarten die gebruikt kunnen worden voor deze printer, worden gezamenlijk "geheugenkaarten" genoemd.

# Inhoudsopgave

Inhoud van de verpakking	2
Inkt en papier (afzonderlijk verkrijgbaar)	_ 2
Lees dit eerst	3
Conventies die in deze handleiding worden	
gebruikt	3
Veiligheidsmaatregelen	4
De SELPHY installeren	5
Overzicht van de onderdelen	6
Informatieweergave op het scherm	7
Aan de slag	7
De weergavetaal instellen	_ 11
Compatibele geheugenkaarten en	
geheugenkaartsleuven	12
Beelden die kunnen worden afgedrukt	12
Beelden selecteren en afdrukken	13
Alle beelden afdrukken	16
Afgedrukte foto's bewaren	17

Reinigen na afdrukken	17
Onderhoud van de printer	17
Beelden bijsnijden en afdrukken	18
Pasfoto's afdrukken	19
Een reeks beelden afdrukken	21
Afdrukken vanaf uw computer	26
Software installeren en opstarten	28
Afbeeldingen afdrukken met de software	30
Afdrukken vanaf uw digitale camera	32
Beelden afdrukken met op de digitale camera	
opgegeven instellingen (DPOF print)	33
Afdrukken als er geen stopcontact	
beschikbaar is	34
Problemen oplossen	35
Specificaties	37
De SELPHY hanteren	39

# Veiligheidsmaatregelen

- Zorg ervoor dat u eerst de onderstaande veiligheidsmaatregelen leest voordat u het product gebruikt.
   Zorg er steeds voor dat het product correct wordt gebruikt.
- De veiligheidsmaatregelen op de volgende pagina's zijn bedoeld om letsel bij uzelf of bij andere personen, of schade aan de apparatuur te voorkomen.
- Lees ook altijd de handleidingen van alle afzonderlijk aangekochte accessoires die u gebruikt.

Waarschuwing Hiermee wordt gewezen op het risico van ernstig letsel of levensgevaar.

#### • Bewaar de apparatuur buiten het bereik van kinderen.

Wanneer het netsnoer om de nek van een kind terechtkomt kan dit leiden tot verstikking.

- Gebruik alleen de aanbevolen energiebronnen voor stroomvoorziening.
- Probeer het product niet te openen of te wijzigen en stel het niet bloot aan hitte.
- Laat het product niet vallen en stel het niet bloot aan zware schokken.
- Raak om letsel te voorkomen de binnenkant van de printer niet aan als deze is gevallen of op een andere wijze is beschadigd.
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het product als het rook of een vreemde geur afgeeft of andere vreemde verschijnselen vertoont.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, wasbenzine of verdunners om de apparatuur schoon te maken.
- Stel het product niet bloot aan water (bijvoorbeeld zeewater) of andere vloeistoffen.
- Voorkom dat vloeistoffen of vreemde objecten in de printer binnendringen.
- Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

Als het product in contact komt met een vloeistof, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u contact op met de leverancier of een van de helpdesks voor klantenondersteuning van Canon.

#### Raak de printer of de stekker niet aan tijdens onweersbuien.

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand. Houd onmiddellijk op met het gebruik van het apparaat en neem voldoende afstand.

- Maak het netsnoer regelmatig los en veeg met een droge doek het stof en vuil weg dat zich heeft opgehoopt op de stekker, de buitenkant van het stopcontact en het gebied eromheen.
- Raak het netsnoer niet aan met natte handen.
- Gebruik het apparaat niet boven het toelaatbare nominale vermogen van het elektrische stopcontact of de bekabeling. Gebruik het product niet als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn of wanneer deze niet volledig in het stopcontact steken.
- Voorkom dat vuil of metalen voorwerpen (zoals pinnen of sleutels) in contact komen met de aansluitingen of de stekker.
- Zorg ervoor dat u het netsnoer niet doorsnijdt, beschadigt of wijzigt en plaats geen zware voorwerpen op het snoer.

Dit kan leiden tot een elektrische schok of brand.

• Speel de meegeleverde cd-rom(s) alleen af in een cd-speler die hiervoor geschikt is.

Als u de cd-rom(s) afspeelt in een gewone cd-speler voor muziek-cd's, kunt u de luidsprekers beschadigen. Ook kunt u gehoorbeschadigingen oplopen als u een koptelefoon draagt terwijl u de harde geluiden van een cd-rom via een muziekspeler afspeelt.



Hiermee wordt gewezen op het risico van letsel.

#### Steek uw hand of vinger niet in de printer.

• Kies een veilige plaats voor de SELPHY om te voorkomen dat iemand over het netsnoer struikelt. Dit kan verwondingen of beschadiging van de printer tot gevolg hebben.

#### Het is raadzaam de printer niet op de volgende plaatsen te gebruiken, plaatsen of bewaren:

- Plaatsen in direct zonlicht.
   Plaatsen met temperaturen boven 40 °C.
- Vochtige of stoffige plaatsen. Plaatsen die onderhevig zijn aan zware trillingen.

Hierdoor kan de printer of adapter oververhit raken en dit kan leiden tot een elektrische schok, brandwonden, ander letsel of vuur.

Hoge temperaturen kunnen de adapter of de behuizing van de printer doen vervormen.

# Voorzichtig Hiermee wordt gewezen op het risico van schade aan de apparatuur.

#### Haal de stekker uit het stopcontact wanneer u het product niet gebruikt.

Plaats niets boven op de printer, zoals een doek, terwijl u de printer gebruikt.

Als u het apparaat gedurende langere tijd in het stopcontact laat steken, kan het apparaat oververhit en vervormd raken wat kan leiden tot brand.

 Gebruik papier waarop al is afgedrukt nooit voor een tweede keer, ook niet als de afbeelding maar een gedeelte van het papier beslaat en er nog ruimte genoeg is (zie afbeelding).

Het opnieuw gebruiken van reeds bedrukt papier kan ervoor zorgen dat het papier vast komt te zitten en kan de printer beschadigen.



Trek niet de stekker uit het stopcontact terwijl u aan het afdrukken bent.

Als de stroom per ongeluk wordt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in en wacht tot het papier uit de printer komt. Neem in het geval van een papierstoring contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.

 Gebruik de printer niet in de buurt van een apparaat dat een magnetisch veld creëert, zoals een motor, of in een stoffige omgeving.

Dit kan leiden tot storingen van de printer.

# **De SELPHY installeren**



- Plaats de SELPHY op een stabiele en effen ondergrond, zoals een tafel. Plaats de printer nooit op een onstabiele of schuine ondergrond.
- Plaats de SELPHY ten minste 1 meter uit de buurt van apparaten die elektromagnetische golven of sterke magnetische velden genereren.
- Zorg dat er ten minste 10 cm vrije ruimte is om de SELPHY.
- Tijdens het afdrukken wordt het papier verschillende keren in- en uitgevoerd door de SELPHY. Zorg er daarom voor dat er een ruimte vrij is aan de achterkant van de printer die groter is dan de lengte van het papier.
- Gebruik de SELPHY niet in de buurt van een apparaat dat een magnetisch veld creëert, zoals een motor, of in een stoffige omgeving. Dit kan leiden tot storingen van de printer.
  - Plaats de printer niet in de buurt van een televisie of radio. Dit kan leiden tot storingen van de printer.



۲

\* Beveiligingskabels, zoals een Kensington-slot, kunnen op deze sleuf worden aangesloten.



(•)

Picto word dez	ogrammen die len gebruikt in e handleiding	Naam	Functie
1	—	Scherm (LCD-monitor)	Beelden, instellingsschermen en foutberichten weergeven (p. 36).
2	ወ	Knop ON	De SELPHY in- en uitschakelen (p. 11).
3	Ē	Knop MENU	Het menuscherm weergeven (p. 11).
4	—	Knop EDIT	Geeft het editmenu weer en draait het bijsnijdkader.
5	ОК	Knop OK	Het geselecteerde item instellen.
6		Knop Omhoog/+ COPIES	Aantal kopieën opgeven, items die moeten worden ingesteld
7	▼	Knop Omlaag/– COPIES	selecteren.
8	•	Knop Links	Deeldee wieselen instellingen wiiningen
9	►	Knop Rechts	Beelden wisselen, instellingen wijzigen.
10	€ <b>、</b>	Knop Vergroten	De weergave wisselen, het bijsnijdkader vergroten.
1	Q	Knop Verkleinen	De weergave wisselen, het bijsnijdkader verkleinen.
(12)	5	Knop BACK	Teruggaan naar het vorige scherm (p. 21), het afdrukken annuleren (p. 14).
13	Ъ	Knop PRINT	Starten met afdrukken (p. 14).

•

6

Knoppen

**(** 



#### De schermweergave wisselen

U kunt het beeld op volledig scherm weergeven of het scherm verdelen in 4 vensters door op de  $\mathfrak{Q}$  -knoppen te drukken. Als u kiest voor weergave op volledig scherm wordt ook het kader met het afdrukbereik weergegeven.

# 🗸 Aan de slag

Het afdrukken van beelden voorbereiden. Het briefkaartformaat en de set met kleureninktcassette/papier (afzonderlijk verkrijgbaar) (p. 2) worden hier als voorbeeld gebruikt; voor andere formaten is de voorbereiding echter hetzelfde.

Zorg ervoor dat er geen stof op het papier komt, aangezien dit strepen op de foto's kan veroorzaken of een storing (p. 5).

#### <sup>/</sup> De inktcassette voorbereiden



Controleer de inktcassette en het inktvel.

- Pak de inktcassette zonder het inktvel aan te raken en controleer of het formaat papier dat u wilt gebruiken overeenkomt met een van de formaten die op de inktcassette staan afgebeeld (Postcard(4x6in)Size, Card Size etc.).
- Controleer of het inktvel mooi strak is opgerold, zonder speling. Als het inktvel speling vertoont, draai het dan strak met het wieltje (zie tekening) anders kan het scheuren als u het in de SELPHY plaatst.
- Zorg ervoor dat u het inktvel niet aanraakt, dat u de cassette niet met natte handen beetpakt en dat er geen stof of vuil op het inktvel komt. Vuil of waterdruppels kunnen zorgen voor strepen op uw foto's, een slechte afdrukkwaliteit, een scheur in het inktvel of een printerstoring (p. 5).
  - Draai het wieltje voorzichtig aan zonder druk uit te oefenen. Als u druk uitoefent kan het inktvel scheuren of het inktvel is al leeg voordat het afdrukken is afgerond waardoor u papier overhoudt.



#### Controleer het papierformaat.

Controleer of de voorbereide inktcassette en het formaat dat wordt weergegeven op de papiercassette (POSTCARD (4x6in), CARD SIZE etc.) overeenkomen.

#### Open de klep.

Er zijn twee kleppen. Open eerst de buitenste klep ① en vervolgens de binnenste klep 2.

#### Plaats het papier.

- Plaats het papier in de papiercassette die u hebt voorbereid.
- U kunt maximaal 18 vellen in de papiercassette plaatsen. Als u 19 of meer vellen plaatst, kan dit de printer beschadigen of leiden tot storingen.
- Houd het papier vast zoals op het plaatje en plaats het in de cassette met de glanzende zijde naar boven. (Raak de afdrukzijde (de glanzende kant) van het papier niet aan met uw vingers. Als dit wel gebeurt, kunt u mogelijk geen schone afdrukken maken.)
- Als een beschermvel aanwezig is, verwijdert u dit en plaatst u alleen het papier in de cassette.
- Wanneer u afdrukken maakt op briefkaartformaat met een gedeelte voor een postzegel, plaatst u het papier zo dat het gedeelte voor de postzegel gericht is zoals weergegeven op de afbeelding.

#### Sluit de klep.

Sluit de binnenste klep totdat hij op zijn plaats klikt. Laat de buitenste klep open tijdens het afdrukken.

#### Afdrukken op L-formaat



Met PCPL-CP400 (afzonderlijk verkrijgbaar) kunt u op L-formaat afdrukken. U kunt ook op briefkaartformaat afdrukken door de adapter te verwijderen zoals weergegeven op de afbeelding.

- Gebruik voor uw printer uit de serie SELPHY CP alleen origineel papier uit de set met kleureninktcassette/papier van het merk Canon. U kunt geen gewoon printerpapier, gewone briefkaarten of papier voor printers uit de serie SELPHY ES gebruiken.
- Doe nooit het volgende, dit kan leiden tot mislukte afdrukken of storingen van de printer:
  - het papier omgekeerd in de cassette plaatsen (de glanzende kant is de kant waarop wordt afgedrukt);
  - het papier buigen of losscheuren langs de perforaties voor het afdrukken;
  - etikettenvellen gebruiken waarvan de etiketten loslaten of waarvan al etiketten zijn gebruikt;
  - op een vel schrijven voordat u erop gaat afdrukken;
  - papier opnieuw gebruiken om op een blanco gedeelte af te drukken (p. 5);
  - een nagevulde inktcassette opnieuw gebruiken.
- Raak de veren van de papiercassette niet aan.
   Als de veren verbogen zijn of vervormd, wordt de papiertoevoer van de SELPHY verstoord.
- Eén veer zit vast aan het midden van de bovenzijde van de cassette voor papier van kaartformaat.
- Raak de afdrukzijde (glanzend) van het papier niet aan, houd het papier niet met natte handen vast en zorg dat er geen stof of vuil op het papier komt. Vuil of waterdruppels kunnen zorgen voor strepen op uw foto's, een slechte afdrukkwaliteit of een printerstoring (p. 5).



#### De stofkap bevestigen

 $(\mathbf{I})$ 

Door de stofkap DPC-CP100 te bevestigen, voorkomt u dat zich stof en vuil ophoopt op het papier. De stofkap wordt niet overal standaard meegeleverd. Schaf deze indien nodig afzonderlijk aan.



Plaats de stofkap zoals weergegeven op de afbeelding.

• Op een plek met veel stof of vuil, of buiten, kan zich ondanks de stofkap toch nog stof of vuil ophopen op het papier. Zet de SELPHY daarom op een schone plek neer.

Bewaar de stofkap in een zak als u hem niet in gebruik hebt. Zo voorkomt u dat hij stoffig wordt.



# De inktcassette en de papiercassette plaatsen

#### Open de kleppen.

 Open de kleppen voor de compartimenten van de inktcassette en papiercassette.

#### Plaats de inktcassette.

- Plaats de inktcassette in de printer in de richting die wordt aangegeven met de pijl op de cassette totdat deze vastklikt.
- Sluit de klep van het inktcassettecompartiment.

#### Plaats de papiercassette.

 Controleer of de buitenste klep open is (p. 8) en plaats de papiercassette volledig in het compartiment.

## De stroom inschakelen



#### Sluit het adaptersnoer aan op de SELPHY.

 Zorg dat de stekker van de adapter volledig in de SELPHY zit.

2

2

3



#### Steek het netsnoer in het stopcontact.

(•)

 Sluit het netsnoer aan op de compacte voedingsadapter en steek het andere uiteinde in het stopcontact.

# De weergavetaal instellen

6

U kunt de weergavetaal van de menu's en berichten in het LCD-monitor wijzigen. De standaardinstelling is Engels.



- Druk de knop 🕁 in en houd deze vast totdat het linkerscherm wordt weergegeven.
- Druk om de printer uit te schakelen op de knop 🕁 en houd deze ingedrukt totdat het weergegeven scherm verandert.

#### Zet het LCD-monitor omhoog.

Verhoog het LCD-monitor niet met meer dan 45°. Dit kan leiden tot schade of storing.





С MENU EDIT

Date Format

🕫 Language

COPIES+

OF

COPIES +

́ок

#### Geef het scherm met instellingen weer.

- Druk op de E-knop.
- Druk op de knoppen ▲▼ om [Change Settings/ Instellingen wijzigen] te selecteren en druk vervolgens op de knop **OK**.



5



OK

English

➡ Back

⊅

#### Geef het scherm met taalinstellingen weer.

● Druk op de knoppen ▲▼ om een [ 1 Language/Taal] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

#### Selecteer een taal.

(•)

- Druk op de knoppen ▲▼◀▶ om een taal te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
- U kunt teruggaan naar stap 2 door twee keer op de knop



# Compatibele geheugenkaarten en geheugenkaartsleuven



Kaartsleuven		Geheugenkaarten die kunnen worden gebruikt zonder adapter	Geheugenkaarten waarvoor een adapter nodig is (in de handel verkrijgbaar)
1	SD/MMC+	<ul> <li>SD-geheugenkaart</li> <li>SDHC-geheugenkaart</li> <li>SDXC-geheugenkaart</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>MMCplus-kaart</li> <li>HC MMCplus-kaart</li> </ul>	<ul> <li>miniSD-geheugenkaart</li> <li>miniSDHC-geheugenkaart</li> <li>microSDHC-geheugenkaart</li> <li>microSDHC-geheugenkaart</li> <li>microSDXC-geheugenkaart</li> <li>RS-MMC-kaart<sup>*1</sup></li> <li>MMCmobile-kaart</li> <li>MMCmicro-kaart</li> </ul>
2	CF/microdrive	CF-kaart     Microdrive	<ul> <li>xD-Picture-kaart*2</li> </ul>

\*1 "RS-MMC" staat voor "Reduced-Size Multi Media Card".

\*2 De werking is bevestigd met de DPC-CF-adapter van Fujifilm Corporation.

- Als voor een geheugenkaart een adapter nodig is, moet u de kaart eerst in de adapter plaatsen voordat u de adapter in de juiste kaartsleuf plaatst.
   Als u de geheugenkaart zonder adapter in een kaartsleuf steekt, bestaat de kans dat u de kaart niet meer uit de printer kunt verwijderen.
  - Gebruik een geheugenkaart die is geformatteerd in het apparaat waarmee de beelden zijn gemaakt. Een geheugenkaart die via een computer is geformatteerd, wordt mogelijk niet herkend.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de geheugenkaart en adapter voor bedieningsinstructies.

## **USB-flashgeheugen**

U kunt beelden op een in de handel verkrijgbaar USB-flashgeheugen afdrukken door het geheugen aan te sluiten op de SELPHY (p. 15).

# Beelden die kunnen worden afgedrukt

JPEG-beelden die voldoen aan de Exif-standaard kunnen worden afgedrukt met de SELPHY.



Beelden met onregelmatige formaten of beelden die met een computer zijn bewerkt, worden mogelijk niet goed weergegeven of afgedrukt.
## Beelden selecteren en afdrukken

U kunt een beeld selecteren en het aantal kopieën per beeld opgeven voor het afdrukken. In dit gedeelte wordt een SD-geheugenkaart als voorbeeld gebruikt, maar aan de hand van dezelfde stappen kunt u ook vanaf andere geheugenkaarten afdrukken.











**(** 



Aantal exemplaren van het weergegeven beeld

Aantal exemplaren



## Schakel de SELPHY in.

- Druk de knop o in en houd deze vast totdat het linkerscherm wordt weergegeven.
- Druk om de printer uit te schakelen op de knop en houd deze vast totdat het weergegeven scherm verandert.

## Zet het LCD-monitor omhoog.

 Verhoog het LCD-monitor niet met meer dan 45°. Dit kan leiden tot schade of storing.

## Plaats een geheugenkaart in de kaartsleuf.

- Plaats de kaart in de richting zoals weergegeven op de afbeelding totdat deze vastklikt.
- Om de kaart te verwijderen drukt u erop totdat deze vastklikt, waarna u langzaam loslaat.
- Als u een CF-/microdrivekaart gebruikt, steek hem dan volledig in de hiervoor bestemde sleuf.
- Het scherm in stap 4 hieronder (beeldweergavescherm) (p. 7) wordt weergegeven.

## Selecteer een beeld.

- Druk op de knoppen 
   om een beeld te selecteren om af te drukken.
- Elk vijfde beeld wordt weergegeven als u de knoppen
   indrukt en vasthoudt.

## Selecteer het aantal kopieën.

- Druk op de knoppen ▲▼ om het aantal kopieën te selecteren.
- Als u de knoppen ▲▼ ingedrukt houdt, wordt het aantal afdrukken met 5 verhoogd of verlaagd.
- Om tegelijkertijd een ander beeld af te drukken herhaalt u stap 4 en 5.











8

 $(\mathbf{I})$ 

## Druk af.

- Druk op de knop 🗳 om te beginnen met afdrukken.
- Tijdens het afdrukken wordt het papier verschillende keren in- en uitgevoerd van de achterkant van de SELPHY. Raak het papier niet aan totdat het afdrukken is voltooid en de afdrukken in de uitvoerlade liggen (op de buitenste klep van de papiercassette).
- Zorg ervoor dat er niet 19 of meer vellen op de uitvoerlade liggen.
- Tijdens het afdrukken drukt u altijd op de knop to om het afdrukken te annuleren.

## Plaats het papier.

- Als op het scherm de melding verschijnt dat het papier op is, trekt u de papiercassette uit de SELPHY zonder het apparaat uit te zetten.
- Vul de papiercassette bij met nieuw papier (p. 8), en plaats de cassette terug in de SELPHY (p. 10).

## Vervang de inktcassette.

- Als op het scherm de melding verschijnt dat de inkt op is, opent u de inktklep zonder het apparaat uit te zetten.
- De inktcassette komt naar buiten als u de vergrendeling beweegt in de richting zoals weergegeven op de afbeelding. Plaats een nieuwe inktcassette (p. 7, 10).
- Trek nooit de papiercassette uit het apparaat, open nooit de klep van het inktcassettecompartiment en verwijder nooit de geheugenkaart als u hoort dat de printer werkt nadat u deze hebt ingeschakeld, of tijdens het afdrukken. Dit kan leiden tot storingen van de printer.

 Het kan enige tijd duren voordat de beelden worden weergegeven bij stap 4 als de geheugenkaart een groot aantal beelden bevat.

- Als het scherm [Start DPOF printing/Start DPOF printen] verschijnt, raadpleegt u "Beelden afdrukken met op de digitale camera opgegeven instellingen (DPOF print)" (p. 33).
- U kunt per keer maximaal 99 beelden afdrukken en bij stap 4 en 5 maximaal 99 kopieën per beeld instellen.
   U kunt echter niet meer dan 999 beelden instellen (p. 35).

## Niet-voltooide foto's vermijden

Let op het volgende om papierverlies te voorkomen doordat het inktvel leeg is voordat de foto klaar is.

- Draai niet teveel aan het wieltje als u het inktvel strak draait (p. 7).

Afhankelijk van de afdrukomstandigheden is het niet altijd mogelijk niet-voltooide afdrukken te vermijden. Soms raakt het inktvel namelijk toch op, ook al heeft u bovenstaande instructies opgevolgd.

## Vanaf een USB-flashgeheugen afdrukken

Net als beelden op geheugenkaarten kunt u ook beelden afdrukken op in de handel verkrijgbare USBflashgeheugens.



## Plaats een USB-flashgeheugen.

- Plaats een USB-flashgeheugen zoals weergegeven.
- Alle verdere stappen zijn dezelfde als die voor het
  - afdrukken van beelden van geheugenkaarten (p. 13-14).
- Afhankelijk van het merk USB-flashgeheugen dat u gebruikt, kan het moeilijk zijn om het geheugen te plaatsen of te verwijderen. Het is ook mogelijk dat het geheugen niet correct functioneert.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding bij het USB-flashgeheugen voor bedieningsinstructies.

## 1 Kopie van het geselecteerde beeld afdrukken

U kunt snel en gemakkelijk 1 kopie van het geselecteerde beeld afdrukken.



 $(\mathbf{I})$ 

#### Een beeld selecteren en afdrukken.

- Selecteer het beeld zoals beschreven in stap 1 tot en met 4 op p. 13.
- Druk op de knop 
   <u>b</u> om 1 kopie van het geselecteerde beeld af te drukken.

Als u in stap 4 en 5 op p. 13 het beeld en het aantal kopieën hebt ingesteld, maakt de SELPHY afdrukken zoals ingesteld, zelfs als u bovenstaande handelingen uitvoert. Zorg er daarom voor dat u het aantal kopieën instelt op "0" in stap 4 op p. 13 voordat u dit probeert.

(•)



۲

Als er meer dan 1.000 beelden op de kaart staan, worden er maar 999 exemplaren afgedrukt op volgorde van . opnamedatum en de meest recente eerst.

U kunt bij stap 3 maximaal 99 afdrukken per beeld opgeven. U kunt echter geen waarde opgeven die, vermenigvuldigd met het aantal beelden, de 999 overschrijdt. (Als er op de kaart bijvoorbeeld 100 beelden staan, kunt u maximaal 9 kopieën instellen.)

( )

## Afgedrukte foto's bewaren

- Wanneer beide randen van een afdruk perforaties bevatten, kunt u deze verwijderen door de randen om te vouwen.
- Gebruik een pen op oliebasis om te schrijven op afdrukken.
- Voorkom verkleuring en berg de afgedrukte foto's niet op op een plaats met een temperatuur boven 40 °C, op een vochtige of stoffige plaats of in direct zonlicht.
   Vermiid de volgende handelingen, die kunnen leiden tot kleurverandering.
- Vermijd de volgende handelingen, die kunnen leiden tot kleurverandering, kleurvervaging of kleurvervloeiing: Plakband op een afdrukoppervlak plakken, afdrukoppervlakken in contact laten komen met vinyl of plastic, alcohol of andere vlambare vloeistoffen in contact laten komen met het afdrukoppervlak of afdrukoppervlakken gedurende een lange tijd in contact laten komen met andere oppervlakten of objecten.



 Als u prints wilt bewaren in een album, kiest u een album met foto-omslagen die zijn gemaakt van nylon, polypropyleen of cellofaan.

De kleuren kunnen na verloop van tijd veranderen, afhankelijk van de condities waaronder u de afdrukken bewaart. Canon aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor kleurveranderingen.

## Reinigen na afdrukken

- ① Schakel de SELPHY uit (p. 11) en verwijder de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen.
- ② Klap het scherm (LCD-monitor) volledig in voordat u het apparaat opbergt.
- 3 Haal het netsnoer uit het stopcontact en de stekker van de adapter uit de SELPHY.
- Als de compacte voedingsadapter heet is, wacht dan tot deze helemaal is afgekoeld voordat u de adapter opbergt.
- Verwijder de papiercassette en sluit de klep van de behuizing van de papiercassette. Laat het overgebleven papier in de cassette zitten en berg de papiercassette op een donkere, koele, droge en stofvrije plaats op.
   Laat de inktcassette in de SELPHY zitten.
  - Berg de SELPHY horizontaal op een donkere plaats op en zorg dat deze niet in aanraking komt met stof. Stof en vuil kunnen witte strepen op de foto's veroorzaken of een storing van de printer.

Als u meerdere inktcassettes hebt, bergt u er één op in de SELPHY en de andere in de

oorspronkelijke verpakking of een zak op een donkere plaats en beschermd tegen stof.
 Als u nieuwe papier- en inktcassettes opbergt, bewaart u deze in de ongeopende verpakking en op een donkere plaats.

## Onderhoud van de printer

Als u wilt voorkomen dat er door stof en vuil strepen op uw foto's komen en om een goede afdrukkwaliteit te waarborgen, reinigt u de SELPHY regelmatig met de bijgeleverde reinigingseenheid (p. 2) voordat u gaat afdrukken en als u de inktcassette verwisselt. Let op: de reinigingseenheid wordt niet overal standaard meegeleverd.



## De SELPHY reinigen.

- Verwijder de inktcassette als die is geplaatst.
- Plaats de reinigingseenheid volledig in het apparaat met de pijl naar boven zoals weergegeven en trek hem er dan weer uit. Herhaal dit enige keren.
- Bewaar de reinigingseenheid na afloop stofvrij in een zak.
- Raak het witte gedeelte van de reinigingseenheid niet aan, omdat de reiniging dan niet meer optimaal is.
  - Gebruik geen andere reinigingsmiddelen, alleen de bijgeleverde reinigingseenheid. Gebruikt u andere middelen dan kan dit leiden tot storingen van de printer.
  - Als er na reiniging nog steeds strepen op de foto's verschijnen, neem dan contact op met de helpdesk voor klantenondersteuning van Canon.

## Beelden bijsnijden en afdrukken

U kunt een foto bijsnijden en een gedeelte ervan afdrukken.





- Selecteer een beeld zoals beschreven in stap 4 op p. 13, druk op de knop EDIT en vervolgens op de knop OK.
- Een bijsnijdkader voor het bereik wordt weergegeven.

## Bepaal het bereik.

- Steeds als u op de knop EDIT drukt, schakelt het bijsnijdkader tussen portret en landschap.
- Door de knoppen ▲▼◀▶ in te drukken kunt u het bijsnijdkader verplaatsen.
- U kunt het bijsnijdkader vergroten door op de knop drukken en verkleinen door op de knop de knop

#### Geef de instelling op.

- Druk op de knop **OK** om het bijsnijdkader in te stellen en keer terug naar het beeldweergavescherm.
- De instelling van het bijsnijdkader wordt niet opgeheven door het aantal kopieën op 0 te zetten.
- Om een ander beeld bij te snijden en tegelijkertijd af te drukken herhaalt u stap 1 tot en met 3.

## Druk de beelden af.

- Druk af zoals beschreven in stap 6 op p. 14.
- Als u het bijsnijdbereik wilt wijzigen nadat u het hebt ingesteld, drukt u op de knop EDIT in het beeldweergavescherm, druk op de knoppen ▲▼ om [Adjust Cropping/Bijsnijden aanpassen] te selecteren en druk op de knop OK om de stappen 2 en 3 te herhalen.
- Als u het bijsnijdbereik wilt annuleren nadat u het hebt ingesteld, drukt u op de knop EDIT in het beeldweergavescherm, druk op de knoppen ▲▼ om [Reset Cropping/Bijsnijden herstellen] te selecteren, druk op de knop OK om het herstelde bijsnijdscherm weer te geven en druk daarna nogmaals op de knop OK.
- Het bijsnijdbereik wordt automatisch opgeheven als u de SELPHY uitzet of als u de geheugenkaart verwijdert voordat u foto's gaat afdrukken.
- U kunt 99 beelden instellen met een bijsnijdbereik.
- Beelden in [DPOF Print/DPOF print] en [Print All Images/Alles afdrukken] kunt u niet bijsnijden.
- U kunt geen beelden bijsnijden als u [IIII Index] of [IIII Shuffle] in [Page Layout/Pagina-indeling] hebt geselecteerd (p. 23).
- U kunt de verhouding tussen hoogte en breedte van het bijsnijdkader op het scherm niet wijzigen.
- U kunt het aantal kopieën wijzigen door op de knoppen A V in het beeldweergavescherm in stap 3 te drukken.
- Het bijsnijdbereik wordt opgeheven als het afdrukken is voltooid.

## Pasfoto's afdrukken





U kunt uw afbeelding afdrukken als een pasfoto. Kies een formaat uit [Multi-size/Multi-formaat], [Standard/ Standaard]\* en [Custom/Aangepast].

U kunt ook 2 soorten afbeeldingen kiezen die dan op een vel worden afgedrukt.

\* Het standaardformaat voldoet aan de internationale ICAO-normen.

## Instellen voor het afdrukken van pasfoto's.

- Druk op de knop <a>
- Druk op de knoppen ▲▼ om [ID Photo/ID Foto] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.

#### Stel het formaat pasfoto in.

- Druk op de knoppen <> om het formaat te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
- Als u [Custom/Aangepast] hebt geselecteerd drukt u op de knoppen ▲▼ om [Long Side/Lengte] te selecteren. Druk vervolgens op de knoppen ◀▶ om de lengte in te stellen, geef dan de maat aan voor de [Short Side/ Breedte] en druk weer op de knop OK. De waarde van [Short Side/Breedte] past zich automatisch aan aan de waarde die u bij [Long Side/Lengte] instelt.
- Als u [Multi-size/Multi-formaat] hebt geselecteerd, wordt het formaat van de afbeelding zoals hij wordt afgedrukt weergegeven.

## Selecteer de beelden en druk af.

- Selecteer het beeld door op de knoppen ◄► te drukken en druk op de knop ▲. ✓ wordt rechtsonder in het scherm weergegeven (maximaal 2 afbeeldingen).
- Druk op de knop EDIT om het bijsnijdbereik in te stellen (p. 18).
- Druk af zoals beschreven in stap 6 op p. 14.
- De pasfoto wordt mogelijk niet officieel geaccepteerd, afhankelijk van de instelling waarvoor deze nodig is.
   Neem contact op met de desbetreffende instelling voor details omtrent de regelgeving.
- U kunt geen papier gebruiken van kaartformaat.
- Er wordt geen rekening gehouden met instellingen voor [Borders/Randen].
- De instellingen worden opgeheven als het afdrukken is voltooid.
- De datum en het bestandsnummer worden niet afgedrukt.
- Als u twee soorten afbeeldingen hebt geselecteerd worden deze twee soorten in gelijke aantallen afgedrukt voor het aantal kolommen in de pagina-indeling.
- Als u twee soorten afbeeldingen hebt geselecteerd en het aantal kolommen is oneven, dan wordt er in de middelste kolom niets afgedrukt.





## Snijd de foto voor het paspoort bij.



- Als u naar de weergave van het bijsnijdbereik gaat (p. 18) terwijl u het [Standard/Standaard] formaat kiest voor [ID Photo/ID Foto], worden er twee lijnen weergegeven.
- Pas deze aan zodat een lijn boven het hoofd komt en de andere onder de kin om een pasfoto af te drukken die voldoet aan de regelgeving.

( )

Neem contact op met de desbetreffende instelling voor details omtrent de regelgeving anders dan die aangaande de positie en afmeting van het gezicht.

( )

## Een reeks beelden afdrukken

U kunt verschillende afdrukfuncties gebruiken, zoals de datum afdrukken of de kleur van een beeld aanpassen. U hoeft de instellingen niet per beeld op te geven. Als de instellingen eenmaal zijn opgegeven, worden ze op alle beelden toegepast.

## <sup>/</sup> Instellingen opgeven



## Het scherm met instellingen weergeven.

- Druk op de knop <a>
- Druk op de knoppen ▲▼ om [Change Settings/ Instellingen wijzigen] te selecteren en druk daarna op de knop OK.

## Selecteer het item en wijzig de instellingen.

- Druk op de knoppen ▲▼ om een item te selecteren.
- Door nogmaals op de knop te drukken wordt het beeldweergavescherm hersteld.
- Zie p. 22 25 voor informatie over elke instelling.

## 3

**( )** 



## Druk af.

( )

## 🗸 Afdrukken met datum (Datum)





- U kunt de opnamedatum afdrukken die is vastgelegd door de digitale camera.
- Olit (Standaardinstelling) / O Aan

02/02/2012

- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de instelling [ S Off/Uit] hersteld.
  - Omdat de datum die wordt afgedrukt, de opnamedatum van de digitale camera is, kan deze niet worden aangepast met de SELPHY.
  - U kunt de stijl van de afgedrukte datum wijzigen in [Date Format/Datum notatie] (p. 25).
  - De datum kan niet worden afgedrukt als [IIII Index], of [IIII Shuffle] is geselecteerd in [Page Layout/ Pagina-indeling] (p. 23).

## Rode ogen corrigeren en afdrukken (Correctie rode ogen)

- Beelden met rode ogen corrigeren.
- 🔹 🔍 Uit (Standaardinstelling) / 👁 Aan



- Als de SELPHY wordt uitgeschakeld of als de geheugenkaart wordt verwijderd, wordt de optie weer ingesteld op
  [
   () Off/Uit].
  - Rode ogen worden mogelijk niet automatisch gedetecteerd of niet optimaal gecorrigeerd wanneer gezichten zeer klein, groot, donker of licht zijn in verhouding tot het gehele beeld, wanneer gezichten opzij gedraaid of diagonaal staan of gedeeltelijk verborgen zijn.
  - U kunt rode ogen niet corrigeren als u [ 2-up/2-plus], [ 4-up/4-plus], [ 8-up/8-plus], of [ 10 lndex] in [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 23) hebt geselecteerd.

  - De mate van correctie kan verschillen afhankelijk van de instelling van het bijsnijdbereik, de pagina-indeling en het papierformaat.

## Afdrukken met of zonder randen (Randen)





- Beelden instellen voor afdrukken met of zonder rand.
- Randloos (Standaardinstelling) / Randen



- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de instelling [ Borderless/Randloos] hersteld.
- Afbeeldingen worden zonder randen afgedrukt als u [IIIII Index] of [IIII Shuffle] selecteert in [Page Layout/ Pagina-indeling] (p. 23).
- Als u [### 8-up/8-plus] selecteert in [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 23) wanneer u afdrukt op papier van kaartformaat (p. 2) worden de beelden afgedrukt zonder randen, zelfs als [## Bordered/Randen] is geselecteerd.

## ۲

## <sup>7</sup> Een indeling kiezen en afdrukken (Pagina-indeling)



 U kunt het aantal beelden instellen dat u op één vel papier wilt afdrukken. Het aantal beelden dat u hebt opgegeven (p. 13) wordt afgedrukt in de geselecteerde indeling.

1-up/1-plus (Standaardinstelling)	Hiermee drukt u één beeld af op een volledig vel	8-up/8-plus*	Hiermee drukt u acht beelden af op een vel
2-up/2-plus	Hiermee drukt u twee beelden af op een vel	Index	Afdrukken als index
4-up/4-plus	Hiermee drukt u vier beelden af op een vel	🔝 Shuffle	Rangschikt automatisch beelden van verschillende formaten om af te drukken op één vel

- \* Stel de indeling in op [## 8-up/8-plus] wanneer u een set met kleureninktcassette/label KC-18IL (vel met 8 etiketten) gebruikt (p. 2).
  - Als de SELPHY wordt uitgeschakeld, wordt de optie weer ingesteld op [ 1-up/1-plus].
    - U kunt een indeling behouden zelfs nadat de SELPHY is uitgeschakeld. Als u wilt dat de SELPHY uw indelingen behoudt. schakel de SELPHY dan eerst uit, druk vervolgens op de knop 国, de knop ▲ en de knop Δ en houdt deze vast en druk vervolgens op de knop ♂ totdat "SELPHY" wordt weergegeven op het scherm. Als u de indelingen niet langer wilt behouden, schakelt u de SELPHY uit en schakelt u hem vervolgens weer in op dezelfde wijze als voor het behoud van de indelingen.
    - De positie van het beeld kan niet worden opgegeven.
    - Afhankelijk van de geselecteerde indeling worden de instellingen van [Date/Datum] (p. 22), [Image Optimize/ Optimal. beeld] (p. 24), [Correct Red-Eye/Corr. rode ogen] (p. 22), [Borders/Randen] (p. 22), [Smooth Skin/Gave huid] (p. 24), of [Brightness/Helderheid] (p. 25) mogelijk niet toegepast.
    - Als u [Print All Images/Alles afdrukken] (p. 16) selecteert in [IIIII Index], kunt u alle beelden op de geheugenkaart afdrukken als een index van miniaturen.

## Beelden in verschillende formaten rangschikken (Shuffle)





Shut	ffle Settings
Max. Images	8
Orientation	
	Landscape
Background	
l	Black
	🗩 Back

- Met Shuffle kunt u automatisch een reeks beelden in verschillende formaten rangschikken voor afdrukken.
- Een groep van maximaal 8 beelden of een groep van maximaal 20 beelden kan op één vel worden afgedrukt.
- U kunt afdrukken op papier in L-formaat of briefkaartformaat (p. 2).
- In "Instellingen opgeven" (p. 21) drukt u op de knoppen ▲ ▼ om [Page Layout/Pagina-indeling] te selecteren in het scherm bij stap 2. Druk op de knoppen ◀ ► om [ I Shuffle] te selecteren en druk vervolgens op de knop OK.
- Wanneer het scherm dat links wordt afgebeeld verschijnt, drukt u op de knoppen ▲▼ om een optie te selecteren.

U kunt de positie van de beelden niet opgeven.

Het kan even duren voordat het afdrukken begint.

## <sup>1</sup> De huid gaaf maken op afdrukken (Gave huid)

- Met dit effect lijkt de huid gaver en mooier op de afgedrukte beelden.
- R Uit (Standaardinstelling) / R Aan



- De optie wordt weer ingesteld op [ R Off/Uit] als het afdrukken is voltooid, de SELPHY wordt uitgezet of als de geheugenkaart wordt verwijderd.
- De correctie wordt mogelijk ook toegepast op andere gebieden dan de huid en kan zo tot onverwachte resultaten leiden.
- Als [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 23) wordt ingesteld op [IIIII Index], wordt [Smooth Skin/Gave huid] niet toegepast.

## 🛡 De kleurtoon en afdrukken wijzigen (My Colors)

U kunt de kleuren in uw beelden aanpassen of uw beelden afdrukken in sepiatinten of zwart-wit.

♦ Off/Uit (Standaardinstelling)	_	PositiveFilm/ Diafilm	Dit geeft intense, maar natuurlijk uitziende kleuren, zoals bij een diafilm
Sivid/Levendig	Versterkt het contrast en de kleurverzadiging voor een levendige impressie	😪 Sepia	Wijzigt de kleurtoon van het beeld in sepia
Neutral/Neutraal	Verzacht het contrast en de kleurverzadiging voor neutrale tinten	B/W/Zwart/Wit	Zwart-wit

Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de instelling [ S Off/Uit] hersteld.

Afhankelijk van de instellingen in My Colors, worden de instellingen voor [Correct Red-Eye/Corr. rode ogen] (p. 22) mogelijk niet toegepast.

## De beste resultaten behalen met automatische correctie (Optimalisatie beeld)



- SELPHY corrigeert de beeldkwaliteit automatisch voor een optimale beeldkwaliteit.
- Uit / Aan (Standaardinstelling)
- Sommige beelden worden wellicht niet correct aangepast.
- Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de optie weer ingesteld op [ MOn/Aan].
- Als [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 23) is ingesteld op [ IIII Index] wordt [Image Optimize/Optimal. beeld] niet toegepast.
- De mate van correctie kan verschillen afhankelijk van de pagina-indeling en het papierformaat.

## De helderheid aanpassen (Helderheid)





- U kunt de helderheid van een beeld aanpassen in stappen van ±3.
- Hoe groter de waarde + is, des te helderder wordt het beeld. Hoe groter de waarde - is, des te donkerder wordt het beeld.

• Als u de SELPHY uitschakelt, wordt de optie weer ingesteld op [±0].

[Brightness/Helderheid] is niet beschikbaar als [ []] Index] is geselecteerd in [Page Layout/Pagina-indeling] (p. 23).

## 🎔 De datumnotatie wijzigen (Datum notatie)



- U kunt de notatie van de afgedrukte datum wijzigen (p. 22).
- mm/dd/jjjj (Standaardinstelling), dd/mm/jjjj, jjjj/mm/dd

 Deze instelling wordt bewaard, ook als de SELPHY wordt uitgeschakeld of als de geheugenkaart uit de sleuf wordt verwijderd.

## Energie besparen (Automatisch uit)

De SELPHY schakelt automatisch uit als hij langer dan circa 5 minuten niet wordt gebruikt.
 Aan (Standaardinstelling) / Uit



De SELPHY schakelt niet automatisch uit als hij is aangesloten op een camera of een computer of als er een foutmelding op het scherm wordt weergegeven.

( )

(۵

## Afdrukken vanaf uw computer

Als u uw computer aansluit op de SELPHY en de bijgeleverde software gebruikt, kunt u alle beelden tegelijk weergeven en verschillende afdrukfuncties gebruiken die niet alleen met de SELPHY kunnen worden gebruikt.





 U kunt beelden die u wilt afdrukken in een index selecteren en tegelijkertijd afdrukken. U kunt ook tekst toevoegen aan uw beelden en afdrukken.



	11 2008							1
Add -		2	3	4	5	6	7	8
ZN		9	10	11	12	13	14	15
Perm.		16	17	18	19	20	21	22
		<u>%</u>	24	25	26	27	28	29

## Afdrukken met versieringen

U kunt kaders of postzegels toevoegen aan uw beelden en afdrukken.
 U kunt ook tekst toevoegen aan uw beelden en afdrukken.

## Kalenders afdrukken

 U kunt kalenders toevoegen aan uw afdrukken. U kunt ook tekst toevoegen aan uw beelden en afdrukken.



## Gerangschikt afdrukken

U kunt meerdere beelden rangschikken op hetzelfde blad.



## Pasfoto's afdrukken

U kunt foto's afdrukken in het vereiste pasfotoformaat.

 De pasfoto wordt mogelijk niet officieel geaccepteerd, afhankelijk van de instelling waarvoor deze nodig is. Neem contact op met de desbetreffende instelling voor details omtrent de regelgeving.

 $(\mathbf{I})$ 

## **Systeemvereisten**

 $\bigcirc$ 

	Windows	Macintosh		
Besturingssysteem	Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3	Mac OS X v10.6 – v10.7		
Configuratie	ratie Bovengenoemde besturingssystemen zouden vooraf geïnstalleerd moeten zijn op computers met ingebouwde USB-poorten.			
CPU	Pentium 1,3 GHz of hoger	Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo of hoger Mac OS X v10.6: Intel Processor		
RAM	Windows 7 (64-bit): 2 GB of meer Windows 7 (32-bit), Vista: 1 GB of meer Windows XP: 512 MB of meer	1 GB of meer		
Interface	USB			
Beschikbare ruimte vaste schijf	120 MB of meer*	140 MB of meer		
Beeldscherm	1.024 x 768 pixels of meer	1.024 x 768 pixels of meer		

۲

\* Voor Windows moet Microsoft .NET Framework 2.0 (max. 280 MB) of hoger zijn geïnstalleerd. De installatie kan enige tijd duren afhankelijk van de capaciteiten van uw computer.

۲

۲

## Software installeren en opstarten

Windows 7 en Mac OS X 10.7 worden gebruikt voor deze uitleg.

#### Items om voor te bereiden

Canon

- Computer
- Geleverde cd-rom (Cd SELPHY CP810 Solution Disk) (p. 2)

COMPACT PHOTO PRINTER

Exit

Solution Disk

Een gewone USB-kabel van maximaal 2,5 m (voor de SELPHY-aansluiting is een Mini-B-connector vereist)



## Installeer de software.

#### Windows

- Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de computer en klik op het pictogram [Easy Installation/Eenvoudige installatie] wanneer het scherm links wordt weergegeven.
- Volg de instructies op het scherm om verder te gaan.
- Wanneer het venster voor Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, volgt u de instructies op het scherm om verder te gaan.
- Ga verder met de installatie om het venster aan de linkerkant weer te geven.



Gancel

#### Macintosh

- Plaats de cd-rom in het cd-romstation van de computer. Klik op [Finder] in het Dock (de balk onderaan het bureaublad) en dubbelklik op [ ) in de cd-rom.
- Als (1) op het bureaublad wordt weergegeven kunt u ook dubbelklikken (2) om de bestanden op de cd-rom weer te geven.
- Wanneer het linkervenster wordt weergegeven, klikt u op [Install/Installeren] en volgt u de instructies op het scherm om verder te gaan.
- Wanneer de installatie gereed is, klikt u op [Finish/ Voltooien] om de computer opnieuw op te starten en de installatie te voltooien.

## Bereid de SELPHY voor.

- Schakel de SELPHY uit en verwijder de geheugenkaart of het USB-flashgeheugen.
- Plaats een inktcassette en een papiercassette met papier dat u wilt gebruiken in de SELPHY (p. 7 – 10).







#### Gewone USB-kabel



## Sluit de SELPHY aan op de computer.

- Gebruik de USB-kabel om de SELPHY aan te sluiten op de computer.
- Raadpleeg de gebruikershandleidingen bij de kabel of de computer voor bedieningsinstructies.

## Schakel de SELPHY in.

Druk op de knop om de SELPHY in te schakelen.

## Windows

 Wanneer de installatie gereed is, klikt u op [Restart/ Opnieuw opstarten] om de computer opnieuw op te starten en de installatie te voltooien.

## Bevestig dat de software correct is gestart.

- De software wordt gestart en het scherm aan de linkerkant verschijnt wanneer er verbinding is gemaakt tussen de SELPHY en de computer.
- Voer stap 2 tot en met 4 uit om de software de volgende keer automatisch op te laten starten.

#### Windows

Als het scherm bij stap 5 niet verschijnt, selecteert u in het menu [Start] ▶ [Alle programma's] ▶ [Canon Utilities] ▶ [SELPHY Photo Print] ▶ [SELPHY Photo Print].

#### Macintosh

Als het scherm bij stap 5 niet verschijnt, volgt u de stappen hieronder om de printer te registreren.

Selecteer [ **i**] uit het menu en klik op [Systeemvoorkeuren] ▶ [Afdrukken en faxen] om het scherm Afdrukken en faxen te openen. Kik op [+] om [CP810] uit het pop-upvenster te selecteren en klik vervolgens op [Voeg toe].

Als u uw printer hebt geregistreerd klikt u op het [SELPHY Photo Print]-pictogram in het Dock (de balk onderaan het bureaublad) om het scherm voor stap 5 weer te geven.

 Als de printer via een USB-hub is aangesloten op de computer, werkt de SELPHY mogelijk niet goed.

- De SELPHY werkt misschien niet goed als er andere USB-apparaten (uitgezonderd een USBmuis of een USB-toetsenbord) tegelijk met de printer worden gebruikt. Koppel andere USBapparaten los van uw computer en sluit de SELPHY vervolgens weer aan.
- Zet de computer niet in de modus Stand-by (of de slaapstand) terwijl de SELPHY is aangesloten op een USB-poort van de computer. Als u dit per ongeluk toch doet, haalt u de computer uit de modus Stand-by zonder de USB-kabel los te maken.
- Raadpleeg voor informatie over de werking van de computer de handleiding die met de computer is meegeleverd.

SELPHY Photo Print m



## Afbeeldingen afdrukken met de software

Met de geïnstalleerde software (SELPHY Photo Print) kunt u afbeeldingen afdrukken die u op uw computer heeft staan.

De functie [Simple print/Eenvoudig afdrukken] wordt in dit gedeelte uitgelegd. Met deze functie kunt u alle beelden tegelijk zien en de beelden selecteren die u wilt afdrukken.

	Pandy to pirt
	The second designed in second designed
	Prime connection

## Open het afdrukmenu.

- Klik op [Print menu/Menu Afdrukken].
- Als de voorbereidingen voor afdrukken niet zijn voltooid (papiercassette en inktcassette geplaatst), kunt u niet op [Print menu/Menu Afdrukken] klikken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de noodzakelijke handelingen uit te voeren.

## Selecteer een afdrukmethode.

- Klik op [Simple print/Eenvoudig afdrukken].
- U kunt afdrukken maken met kaders, stempels en tekstballonnen door op [Decoration print/Afdrukken met versieringen] te klikken.
- U kunt afdrukken maken en kalenders toevoegen door op [Calendar print/Kalender afdrukken] te klikken.
- U kunt meerdere afbeeldingen op hetzelfde vel afdrukken door op [Layout Print/Layout afdrukken] te klikken.
- U kunt foto's afdrukken in het vereiste pasfotoformaat door op [ID Photo Print/ID Foto afdrukken] te klikken.

## Selecteer een of meerdere afbeeldingen.

- De beelden worden weergegeven in een index in de [Afbeeldingen] map.
  - Klik op een beeld om dit te selecteren voor afdrukken.
  - De achtergrondkleur wordt gewijzigd en het beeld wordt ingesteld voor afdrukken.
  - Gebruik dezelfde procedure om op alle beelden te klikken die u wilt afdrukken.
  - Als u nogmaals op een beeld klikt, wordt de achtergrondkleur weer gewijzigd in de oorspronkelijke kleur en worden de instellingen geannuleerd.
  - Als u afbeeldingen hebt geselecteerd klikt u op [Next/Volgende].



U kunt de voorwaarden selecteren voor de beelden die moeten worden weergegeven.

10

? Pi Settran.



1.7

C Deck

U kunt beelden weergeven die zijn opgeslagen in een andere map door op deze knop te klikken en een map te selecteren in het scherm dat wordt weergegeven.

30







Druk op de knoppen - of + om het aantal afdrukken in te stellen.



## Selecteer het aantal afdrukken.

- Selecteer het aantal kopieën voor elk beeld.
- Klik op [Print/Afdrukken] om te starten met afdrukken in Windows.
- Klik op [Print menu/Menu Afdrukken] en vervolgens op [Print/Afdrukken] in het scherm dat verschijnt in Macintosh.

## Beëindig het programma.

## Windows

 Wanneer het afdrukken is voltooid, klikt u op X in de rechterbovenhoek van het scherm.

#### Macintosh

- Wanneer het afdrukken is voltooid, klikt u op Sin de linkerbovenhoek van het scherm.
- De indeling die aan de rechterkant van het scherm wordt weergegeven als u op [ID Photo Print/ID Foto afdrukken] in stap 2 op p. 30 klikt, verschilt van de werkelijke indeling. U kunt de werkelijke indeling bekijken door op [Preview/Voorbeeld] te klikken in het [4.Print/Afdrukken] scherm.
- Als u een index-indeling selecteert in het scherm dat wordt weergegeven wanneer u op [Layout Print/Layout afdrukken] klikt in stap 2 op p. 30 kunt u de afbeelding niet aanpassen door bijvoorbeeld het formaat of de richting van de afbeelding te wijzigen in het [4.Print/Afdrukken] scherm.

(•)



## Afdrukken vanaf uw digitale camera

U kunt beelden selecteren en afdrukken vanaf een digitale camera met PictBridge-ondersteuning. Er wordt een compacte digitale Canon-camera gebruikt als voorbeeld om de afdrukmethode uit te leggen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw digitale camera als de bewerkingen anders zijn bij de digitale camera die u gebruikt.



Controleer of er geen geheugenkaart in de SELPHY is geplaatst en dat de SELPHY niet op een computer is aangesloten.

Sluit de SELPHY aan op de digitale camera met de interfacekabel (USB-kabel) die bij de digitale camera is geleverd.

## Zet eerst de SELPHY aan, daarna de digitale camera en speel de afbeeldingen af op de digitale camera.

Afhankelijk van de digitale camera die u gebruikt, verschijnt mogelijk 2 op het scherm van de digitale camera.

## Voer de noodzakelijke handelingen uit op uw digitale camera om een beeld te selecteren voor afdrukken.

- Gebruik de digitale camera om het afdrukken te starten.
- Het afdrukken begint.
- Nadat het afdrukken is voltooid, schakelt u de SELPHY en de digitale camera uit en koppelt u de kabel los.

U kunt het afdrukken niet stoppen met de knop 
 Gebruik de digitale camera om het afdrukken te stoppen.
 PictBridge is een standaard die is vastgesteld door de CIPA (Camera & Imaging Products Association). Hiermee kunt u beelden die met een digitale camera of videocamera, ongeacht de fabrikant of het model, zijn gemaakt, rechtstreeks afdrukken op een printer zonder een computer te gebruiken.



## Beelden afdrukken met op de digitale camera opgegeven instellingen (DPOF print)

U kunt op uw digitale camera afdrukinstellingen opgeven en de gewenste beelden selecteren en deze dan allemaal tegelijk afdrukken. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de digitale camera voor meer informatie.



 De datum en het bestandsnummer zijn de DPOF-instellingen van de digitale camera (deze instellingen kunnen niet worden gewijzigd met de SELPHY).

 Als op een digitale camera van het merk Canon [Print Type/Afdruktype] is ingesteld op [Standard/Standaard], worden de instellingen toegepast die zijn gemaakt in "Een reeks beelden afdrukken" (p. 21 – 25).

● Het scherm in stap 3 kan ook worden weergegeven wanneer u op de knop de knop de knop de knop Print/DPOF print] selecteert en vervolgens op de knop OK drukt. De optie [DPOF Print/DPOF print] verschijnt alleen als er een geheugenkaart is geplaatst met DPOF-gegevens die zijn ingesteld met de digitale camera.

## Afdrukken als er geen stopcontact beschikbaar is

U kunt de batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar) en lader-adapter CG-CP200 (afzonderlijk verkrijgbaar) gebruiken om afbeeldingen af te drukken als er geen stopcontact voorhanden is. Met een volledig opgeladen batterij kunt u ongeveer 36 vellen\* papier van briefkaartformaat afdrukken.

\* Het aantal vellen is vastgesteld aan de hand van de testnormen van Canon en kan verschillen afhankelijk van de afdrukomstandigheden.

## De batterij installeren





#### Verwijder het klepje van de batterij-aansluiting.

#### Plaats de batterij in de lader-adapter.

Plaats hem eerst in de richting aangegeven door ① en dan in de richting aangegeven door ② totdat hij er goed in klikt.

## Sluit de lader-adapter aan op de SELPHY.

## 🛡 De batterij opladen



## Sluit het netsnoer aan op de lader-adapter met daarin de batterij.

(�)

- De batterij wordt opgeladen en het oranje lampje brandt.
- Na ongeveer 4 uur is de batterij volledig opgeladen en brandt het groene lampje.
- Het opladen gaat door als u de SELPHY aanzet terwijl de lader-adapter is ingestoken. Het opladen houdt echter op tijdens het afdrukken.

 Raadpleeg de gebruikershandleiding van de batterij voor informatie over waarschuwingen met betrekking tot de batterij.

 Zorg dat de SELPHY op een stabiele ondergrond staat, zoals een bureau, als hij is aangesloten op de laderadapter en pas op dat u de kabel van de lader-adapter er niet uittrekt.

(•)

## **Problemen oplossen**

Als u denkt dat er een probleem is met de SELPHY, controleert u dan eerst het volgende. Als de items hieronder het probleem niet oplossen, kunt u contact opnemen met een van de helpdesks voor klantenondersteuning van Canon die worden aangegeven op de bijgeleverde lijst met klantenondersteuning.

## <sup>7</sup> Stroom

- Het apparaat gaat niet aan
  - Zorg ervoor dat de stekker goed is aangesloten (p. 10).
  - Houd de knop 🖞 ingedrukt tot het startscherm wordt weergegeven op het scherm (p. 11).
  - Als u de batterij NB-CP2L gebruikt (afzonderlijk verkrijgbaar) en de lader-adapter CG-CP200 (afzonderlijk verkrijgbaar), controleer dan of de batterij opgeladen en correct geplaatst is en of de kabel op de juiste wijze is aangesloten.

## <sup>/</sup> Afdrukproblemen

#### Afdrukken niet mogelijk

- Controleer of de SELPHY is ingeschakeld (p. 11).
- · Controleer of de inktcassette en papiercassette correct zijn geplaatst (p. 10).
- Zorg ervoor dat het inktvel niet slap hangt (p. 7).
- Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt (p. 9).
- Wanneer de inkt op is, moet u de inktcassette vervangen door een nieuwe. Wanneer het papier op is, moet u de papiercassette bijvullen met nieuw papier (p. 14).
- \* Controleer of u de juiste combinatie van papier, papiercassette en inktcassette gebruikt (p. 7).
- Sluit de SELPHY op slechts één apparaat tegelijk aan. Als de SELPHY tegelijkertijd op een digitale camera en computer is aangesloten en er een geheugenkaart is geplaatst, kunt u mogelijk niet correct afdrukken.
- Afhankelijk van de temperatuur in de ruimte kan de SELPHY oververhit raken en tijdelijk niet meer werken. Dit is dus geen storing. Wacht totdat de temperatuur daalt en het afdrukken wordt hervat.

#### Beelden weergeven of afdrukken van een geheugenkaart of USB-flashgeheugen niet mogelijk

- Zorg ervoor dat de geheugenkaart helemaal en in de juiste sleuf is geplaatst met het label naar boven (p. 12, 13).
- Zorg ervoor dat het USB-flashgeheugen helemaal en in de juiste richting is geplaatst (p. 15).
- · Controleer of u een ondersteund beeldtype gebruikt (p. 12).
- Controleer of een geheugenkaart waarvoor een adapter nodig is, eerst in de adapter is geplaatst voordat u de adapter in de kaartsleuf stopt (p. 12).

#### Afdrukken vanaf een digitale camera niet mogelijk

- Controleer of de digitale camera PictBridge ondersteunt (p. 32).
- Controleer of de SELPHY en de digitale camera correct zijn aangesloten (p. 32).
- Controleer of de oplaadbare batterij of de wegwerpbatterijen in uw digitale camera niet leeg is/zijn. Als een batterij bijna leeg is, vervangt u deze door een volledig opgeladen of nieuwe batterij.

#### Afdrukken vanaf een computer niet mogelijk

- Controleer of u de software volgens de juiste procedure hebt geïnstalleerd (p. 28).
- Controleer of de SELPHY direct op een poort op de computer is aangesloten met de USB-kabel (p. 29).
- Problemen die zich uitsluitend in Windows voordoen: Zorg ervoor dat de printer niet op offline staat. Is dat wel het geval, klik dan met de rechter muisknop op het pictogram van de printer en annuleer de offline-instelling.
- Problemen die zich uitsluitend op Macintosh-computers voordoen: Controleer of de SELPHY is geregistreerd op de printerlijst (p. 29).

#### De datum wordt niet afgedrukt

- Afdrukken vanaf een geheugenkaart of USB-flashgeheugen niet mogelijk
- Controleer of de optie voor het afdrukken van de datum is ingesteld (p. 33).
   Als u DPOF print gebruikt, worden de instellingen voor het afdrukken van de datum gebruikt die op de digitale camera zijn ingesteld.

#### Afdrukken vanaf een digitale camera niet mogelijk

- Controleer of de datuminstelling op uw digitale camera is ingesteld op [On/Aan]. Als de instelling [Default] is gekozen, worden de instellingen voor het afdrukken van de datum gebruikt die op de SELPHY zijn ingesteld.
- Schone afdrukken maken niet mogelijk
  - Controleer of het inktvel en het papier niet stoffig zijn.
  - Controleer of er geen stof in de SELPHY zit (p. 39).
  - · Controleer of er geen condensvorming is in de SELPHY (p. 39).
  - Controleer of de SELPHY niet in de buurt van een apparaat met elektromagnetische golven of een sterk magnetisch veld staat (p. 5).
- Kleuren op het computerscherm en de afdruk zijn verschillend
  - De methoden voor het genereren van kleur kunnen verschillen bij computerschermen en printers.
     Bovendien kan het verschil te wijten zijn aan de omgeving waarin het scherm wordt bekeken (kleur en lichtsterkte) of aan de instellingen voor kleuraanpassing van het scherm.
- Als ik een actieve afdrukopdracht vanaf de computer annuleer, wordt de opdracht nog een keer uitgevoerd wanneer ik verder ga met afdrukken
  - Wanneer u op een Macintosh na een annulering verdergaat met afdrukken, wordt een beeld dat al is afgedrukt soms opnieuw afgedrukt als het afdrukken wordt hervat.

## <sup>/</sup> Papierproblemen

- Het papier past niet in de cassette
  - Controleer of het papierformaat overeenstemt met het formaat van de papiercassette (p. 2).
- Het papier wordt niet goed doorgevoerd/loopt vaak vast
  - Controleer of het papier en de papiercassette goed zijn geplaatst (p. 8, 10).
  - · Controleer of er minder dan 19 vellen in de cassette zitten.
  - · Controleer of er niet 19 of meer vellen op de buitenste klep van de papiercassette zitten.
  - Zorg ervoor dat u het juiste papier gebruikt (p. 9).
- Kan het opgegeven aantal afdrukken niet afdrukken/er is papier over
  - Er blijft mogelijk papier over als de inkt al op is (p. 14).
- Het papier is vastgelopen

Als het papier uit de voor- of de achterzijde steekt (sleuf voor papieruitvoer) (p. 6) van de SELPHY, trekt u voorzichtig aan het papier om dit te verwijderen. Als voorzichtig trekken niet genoeg is om het papier te verwijderen, moet u geen kracht gebruiken om het papier eruit te trekken. Schakel de printer herhaaldelijk uit en weer in totdat het papier wordt uitgevoerd. Als de stroom per ongeluk wordt uitgeschakeld tijdens het afdrukken, schakel deze dan weer in en wacht tot het papier uit de printer komt. Neem in het geval van een papierstoring contact op met uw verkoper of een helpdesk voor klantenondersteuning van Canon. Trek vastgelopen papier niet met kracht uit de printer. Hierdoor kan de printer beschadigd raken.

## Foutberichten

Als er een probleem is met de SELPHY, verschijnt er op het scherm een bericht. Als er bij de foutmelding een mogelijke oplossing staat, volgt u de instructies op het scherm. Als er geen oplossing wordt vermeld, raadpleegt u "Problemen oplossen" (p. 35).

Als de items hieronder het probleem niet oplossen, neemt u dan contact op met een van de helpdesks voor klantenondersteuning van Canon van de bijgeleverde lijst met klantenondersteuning.

Ø

 Als zich een probleem voordoet terwijl de SELPHY is aangesloten op een digitale camera, wordt mogelijk een foutbericht weergegeven op het scherm van de digitale camera.

## **Specificaties**

## SELPHY CP810

Printmethode	Kleurtransmissie door warmtesublimatie (met overcoating)				
Resolutie/Kleurvoorstelling	300 x 300 dpi				
Gradatie	256 tinten per kleur (Resolutie op basis van de methode voor de gebiedsintensiteit is equivalent aan een kleurvoorstelling van 4.800 x 4.800 dpi)*1				
Inkt	Afzonderlijke kleureninktcassette (Y/M/C/overcoating)				
Papier	Briefkaartformaat, L-formaat, kaartformaat (inclusief etiketten op paginaformaat, vellen met 8 etiketten)				
Afdrukformaat	Randloos	Randen			
Briefkaartformaat L-formaat Kaartformaat (Elk etiket op een etikettenvel van 8 stuks)	100,0 x 148,0 mm 89,0 x 119,0 mm 54,0 x 86,0 mm 22,0 x 17,3 mm	91,3 x 121,7 mm 79,1 x 105,1 mm 49,9 x 66,6 mm –			
Afdruksnelheid*2	Afdrukken vanaf geheugenkaarten/USB-flashgeheugens/Aangesloten op				
Briefkaartformaat L-formaat Kaartformaat	Ongeveer 47 sec. Ongeveer 29 sec. Ongeveer 27 sec.				
Invoersysteem	Automatische papierinvoer vanuit papiercassette				
Uitvoersysteem	Automatische papieruitvoer boven op papiercassette				
Scherm	Kantelbaar, 6,8 cm (2,7 inch), TFT LCD-kleurenscherm				
Interface					
Hi-Speed USB Geheugenkaarten	Aansluiten op een PictBridge-apparaat: USB-compatibele connector type A Aansluiten op een computer: USB-compatibele Mini-B-connector CF-kaart, Microdrive, xD-Picture-kaart*3, SD-geheugenkaart, SDHC-geheugenkaart, SDXC-geheugenkaart, MMC-kaart, MMCplus-kaart, HC MMCplus-kaart, miniSD-geheugenkaart*3, miniSDHC-geheugenkaart*3, microSDHC-geheugenkaart*3, microSDHC-geheugenkaart*3, microSDXC-geheugenkaart*3, RS-MMC-kaart*3, MMCmobile-kaart*3, MMCmicro-kaart				
USB-flashgeheugen	Alleen ondersteuning voor FAT/exFAT				
Bedrijfstemperaturen	5 – 40 °C				
Luchtvochtigheid	20 - 80%				
Stroom	Compacte voedingsadapter CA-CP200 B Batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar) Lader-adapter CG-CP200 (afzonderlijk verkrijgbaar)				
Stroomverbruik	60 W of minder (4 W of minder bij stand-by)				
Afmetingen	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (exclusief uitstekende delen)				
Gewicht (alleen printer)	Ongeveer 810 g				

\*1 De methode voor de gradatie van concentraties die wordt gebruikt door de SELPHY staat maximaal 256 tinten per kleur die per stip moeten worden voorgesteld. Ter vergelijking: printers die de methode voor de gebiedsintensiteit gebruiken, stellen tinten voor volgens het aantal stippen die in een gebiedsunit worden afgedrukt. Dit betekent dat 256 stippen (16 stippen verticaal x 16 stippen horizontaal) nodig zijn om dezelfde 256 tinten van kleur voor te stellen. De kleurvoorstelling van de SELPHY is daarom equivalent aan een resolutie van 4.800 x 4.800 dpi op basis van de methode voor de gebiedsintensiteit.

• Gradatie verwijst naar het aantal tinten dat op een afdruk kan worden weergegeven. Zwart en wit heeft bijvoorbeeld twee gradaties, terwijl de 256 gradaties de grijstinten van wit tot zwart omvatten die kunnen worden weergegeven.

( )

- "dpi" (dots per inch) verwijst naar het aantal dots of stippen die op 1 inch kunnen worden afgedrukt.
- \*2 Gemeten vanaf begin van gele afdrukbewerking tot uitvoer.
- \*3 Speciale adapter (in de handel verkrijgbaar) is vereist.

## Compacte voedingsadapter CA-CP200 B

Nominaal ingangsvermogen Nominaal uitgangsvermogen Bedrijfstemperaturen Afmetingen Gewicht 100 – 240 V AC (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V) 24 V DC, 1,8 A 0 – 45 °C 122,0 x 60,0 x 30,5 mm (exclusief netsnoer) Ongeveer 310 g

## Stofkap DPC-CP100

 De stofkap wordt niet overal standaard meegeleverd. Schaf indien nodig afzonderlijk aan.

 Afmetingen
 137,5 x 117,0 x 27,2 mm

 Gewicht
 Ongeveer 88 g

## 🗸 Lader-adapter CG-CP200 (afzonderlijk verkrijgbaar)

Nominaal ingangsvermogen24 V DCNominaal uitgangsvermogen24 V DCBedrijfstemperaturen5 - 40 °CAfmetingen156,2 x 49,0 x 35,5 mm (exclusief uitstekende delen)GewichtOngeveer 134 g

## 🛡 Batterij NB-CP2L (afzonderlijk verkrijgbaar)

Туре	Oplaadbare lithium-ion-batterij
Nominale spanning	22,2 V DC
Nominaal vermogen	1.200 mAh
Levensduur van batterij	
(aantal ladingen)	Ongeveer 300
Bedrijfstemperaturen	5–40 °C
Afmetingen	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Gewicht	Ongeveer 230 g

Alle gegevens zijn gebaseerd op testen die zijn uitgevoerd door Canon.

Specificaties en uiterlijk van de printer kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## VOORZICHTIG

ONTPLOFFINGSGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE. HOUD U BIJ HET WEGGOOIEN VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN AAN DE LOKALE VOORSCHRIFTEN HIERVOOR.

## Het gebruik van authentieke Canon-onderdelen wordt aanbevolen.

Dit product is ontworpen om uitstekende resultaten te behalen wanneer het wordt gebruikt met accessoires van Canon. Canon is niet aansprakelijk voor schade aan dit product en/of ongelukken zoals brand, enzovoort, die zijn veroorzaakt door het niet juist functioneren van accessoires die niet van Canon zijn (zoals het lekken en/of ontploffen van een batterij). Deze garantie is niet van toepassing op reparaties die het gevolg zijn van het niet juist functioneren van accessoires die niet van Canon zijn, hoewel dergelijke reparaties wel kunnen worden aangevraagd om te worden uitgevoerd tegen betaling.

## **De SELPHY** hanteren

- Vermijd zware schokken of trillingen. Dit kan leiden tot papierstoringen of storingen van de printer.
- Stel de SELPHY niet bloot aan insectenspray of vluchtige vloeistoffen. Voorkom langdurig contact tussen de SELPHY en producten van rubber of plastic. Dit kan de behuizing aantasten.
- Afhankelijk van de temperatuur in de ruimte kan de SELPHY oververhit raken en tijdelijk niet langer werken. Dit is dus geen storing. Laat de SELPHY enige tijd afkoelen en neem hem weer in gebruik. Het afdrukken kan meer tijd in beslag nemen als het ononderbroken doorgaat, de kamertemperatuur hoog is of de ventilator aan de achterzijde is afgeschermd. De SELPHY zal dan tijdelijk ophouden met afdrukken door oververhitting.
- Stop de SELPHY in een luchtdichte plastic zak alvorens u hem van een koude naar een warme omgeving verplaatst en verwijder de zak als de SELPHY op kamertemperatuur is. Dit om condensatievorming te voorkomen. Mocht zich toch condensatie hebben gevormd, laat de SELPHY dan in een ruimte op kamertemperatuur staan zodat de condensatie vanzelf verdwijnt.
- Maak de SELPHY schoon met een zachte, droge doek.
- Als zich stof ophoopt op de ventilator (p. 6) verwijdert u de inktcassette (p. 14) en verwijdert u vervolgens het stof. De afdrukresultaten zijn mogelijk niet mooi als er stof binnenkomt via de ventilator.
  - Reinig de SELPHY nooit met oplosmiddelen als wasbenzine of terpentine of met een mild reinigingsmiddel. Dit kan de behuizing aantasten of vervormen, of de buitenzijde doen afbladderen.

## 🗸 Kennisgevingen van handelsmerken

- Het SDXC-logo is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
- Dit apparaat gebruikt de exFAT-technologie met licentie van Microsoft.
- Het CF5-logo is een handelsmerk van CompactFlash Association.

## 厂 Over deze handleiding

- Het is verboden om elk willekeurig deel van deze handleiding opnieuw te drukken, te verzenden of op te slaan in een actief zoeksysteem zonder toestemming van Canon.
- Canon behoudt zich het recht voor de inhoud van deze handleiding te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
- Afbeeldingen en screenshots in deze handleiding kunnen enigszins afwijken van de daadwerkelijke apparatuur.
- Ongeacht de bovenstaande items kan Canon niet aansprakelijk worden gehouden voor schade door verkeerde bediening van de producten.



## Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie (en EER).



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2002/96/EC), de richtlijn 2006/66/EC betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt

staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt.

Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke bronnen.

Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op <u>www.canon-europe.com/environment</u>.

(EER: Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

GEDRUKT IN DE EU

© CANON INC. 2012



# SELPHY CP810

## Tulostimen käyttöopas

## SUOMI

- Lue tämä opas, mukaan lukien "Turvaohjeita"-osio, ennen tulostimen käyttämistä.
- Lue tämä opas huolellisesti, että osaat käyttää tulostinta oikein.

۲

• Pidä tämä opas saatavilla myöhempää käyttöä varten.



Tarkista, että tulostimen pakkaus sisältää seuraavat osat. Voit käyttää apuna rastitettavia □ -ruutuja. Jos jokin osa puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tulostimen.

A



\*1 Ei ehkä tule mukana joillakin alueilla.

\*2 Ei ehkä tule mukana joillakin alueilla. Osta tarvittaessa erikseen.

## Värikasetit ja paperit (myydään erikseen)

Hanki ennen tulostimen käyttämistä erikseen myytävät värikasetit ja paperisarjat.

Värikasetti- j					
Tuotteen nimi	Paperikoko	Mahdollisten tulosteiden määrä	larvittava paperikasetti		
Värikasetti- ja paperisarja KP-36IP (postikortti)		36			
Värikasetti- ja paperisarja KP-72IN (valokuvapaperi)	Postikorttikoko	72	(toimitetaan SELPHY-tulostimen		
Värikasetti- ja paperisarja KP-108IN (valokuvapaperi)		108			
Värikasetti- ja paperisarja KL-36IP		36			
Värikasetti- ja paperisarja KL-36IP 3 pakkausta	L-koko	108	Paperikasetti PCPL-CP400*		
Värikasetti- ja paperisarja KC-36IP		36			
Värikasetti- ja tarrasarja KC-18IF (koko sivun tarra)	Korttikoko	18	Paperikasetti PCC-CP400*		
Värikasetti- ja tarrasarja KC-18IL (8 tarran arkit)		18			

( )

\* Osta erikseen värikasetti- ja paperisarjan kanssa.

Kaikkia varusteita ei ehkä ole saatavissa kaikilla alueilla.

## Lue tämä ensin

- Tällä tuotteella tulostetut kuvat on tarkoitettu yksityiseen käyttöön. Älä tulosta kuvia, jotka rikkovat tekijänoikeuksia, ilman tekijänoikeuksien haltijan ennalta antamaa lupaa.
- Tämän tuotteen takuu on voimassa vain ostomaassa. Jos ongelmia ilmenee, kun tuotetta käytetään ulkomailla, palauta tuote ostomaahan ennen kuin haet takuukorvausta Canonin asiakastukipalvelusta.
- Nestekidenäyttö valmistetaan käyttämällä erittäin tarkkoja valmistustekniikoita. Yli 99,99 % pikseleistä toimii määritysten mukaisesti. Jotkut pikselit saattavat kuitenkin toisinaan olla pois toiminnasta tai näkyä punaisina tai mustina pisteinä. Tämä ei vaikuta tulostettuun kuvaan eikä tätä pidetä toimintahäiriönä.
- Nestekidenäytön päällä voi olla ohut muovinen kalvo, joka suojaa näyttöä naarmuuntumiselta kuljetuksen aikana. Poista tämä kalvo ennen tulostimen käyttämistä.

## Tässä oppaassa käytetyt merkinnät

- Tästä tulostimesta käytetään nimitystä "SELPHY-tulostin" tai "tulostin".
- SELPHY-tulostimen painikkeet on merkitty tekstissä kuvakkeilla. Lisätietoja painikkeista on kohdassa "Hallintapainikkeet" (s. 6).
- Näytössä näkyvät tekstit on merkitty []-sulkeisiin (hakasulkeet).
- Osoittaa tärkeät huomautukset.
- Ø: Osoittaa vinkit ja lisätiedot.
- (s. xx): Osoittaa viittaukset sivuihin. xx osoittaa sivunumeron.
- Tässä oppaassa oletetaan, että kaikissa toiminnoissa on käytössä oletusasetukset.
- Tässä tulostimessa käytettäviä erilaisia muistikortteja kutsutaan yhteisnimityksellä "muistikortit".

## ۲

## Sisällysluettelo

Pakkauksen sisältö	_ 2
Värikasetit ja paperit (myydään erikseen)	_ 2
Lue tämä ensin	_ 3
Tässä oppaassa käytetyt merkinnät	_ 3
Turvaohjeita	_ 4
SELPHY-tulostimen asentaminen	_ 5
Tulostimen osat	_ 6
Näytössä näkyvät tiedot	_ 7
Aloittaminen	_ 7
Näytön kielen asettaminen	. 11
Yhteensopivat muistikortit ja	
muistikorttipaikat	. 12
Tulostettavissa olevat kuvat	12
Kuvien valitseminen ja tulostaminen	13
Kaikkien kuvien tulostaminen	16
Tulostettujen valokuvien säilyttäminen	17
Tulostimen puhdistaminen tulostuksen jälkeen	17

Tulostimen ylläpito	17
Kuvien rajaaminen ja tulostaminen	18
ID-kuvien tulostaminen	19
Erilaisten kuvien tulostaminen	21
Tulostaminen tietokoneesta	26
Ohjelmiston asentaminen ja käynnistäminen	28
Kuvien tulostaminen ohjelmistolla	30
Tulostaminen digitaalikamerasta	32
Tulostaminen digitaalikamerassa määritetyillä	
asetuksilla (DPOF-tulostus)	33
Tulostaminen, kun verkkovirta ei ole	
käytettävissä	34
Vianmääritys	35
Tekniset tiedot	37
SELPHY-tulostimen käsitteleminen	39

## Turvaohjeita

- Lue alla olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Varmista aina, että tuotetta käytetään oikein.
- Seuraavilla sivuilla annetut turvallisuusohjeet auttavat ehkäisemään henkilövahingot ja laitteen vahingoittumisen.
- Lue myös huolellisesti käyttämiesi erikseen myytävien lisävarusteiden käyttöoppaat.

## <u> N</u>aroitus

Ilmaisee vakavan vamman vaaran tai kuolemanvaaran.

#### • Säilytä tämä laite lasten ulottumattomissa.

Virtajohdon kietoutuminen vahingossa lapsen kaulan ympärille voi aiheuttaa tukehtumisen.

- Käytä vain suositeltuja virtalähteitä.
- Älä yritä purkaa laitetta, muuttaa sitä tai altista sitä kuumuudelle.
- Älä pudota laitetta tai altista sitä voimakkaille iskuille.
- Älä koske tulostimen sisäosiin tapaturmavaaran takia, jos laite on pudonnut tai muutoin vahingoittunut.
- Lopeta tulostimen käyttö välittömästi, jos tulostimesta tulee savua tai vierasta hajua tai jos se toimii muutoin epänormaalisti.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia, puhdistettua bensiiniä tai ohenninta.
- Varo, ettei tuotteeseen joudu vettä (esim. merivettä) tai muita nesteitä.
- Varo, ettei tulostimeen joudu nesteitä tai vieraita esineitä.

Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

Jos tuotteeseen joutuu nestettä, irrota virtajohto ja ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Canonin asiakastukipalveluun.

Älä koske tulostimeen tai virtapistokkeeseen ukkosmyrskyn aikana.

Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran. Lopeta laitteen käyttö välittömästi ja siirry loitommalle.

- Irrota virtajohto pistorasiasta säännöllisin väliajoin ja puhdista kuivalla liinalla pöly ja lika, joita on kertynyt pistokkeeseen, pistorasian ulkopintaan ja niitä ympäröivälle alueelle.
- Älä käsittele virtajohtoa märin käsin.
- Älä käytä laitetta tavalla, joka ylittää pistorasian tai johtimien nimelliskapasiteetin. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai pistoke on vahingoittunut tai laitetta ei ole kytketty pistorasiaan kunnolla.
- Varo, ettei tulostimeen tai pistokkeeseen joudu likaa tai metallisia esineitä (kuten neuloja tai avaimia).
- Älä katkaise, vahingoita tai muuntele virtajohtoa tai aseta sen päälle painavia esineitä.

Se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon vaaran.

#### Älä toista laitteen mukana toimitettuja CD-levyjä CD-soittimessa, joka ei tue datalevyjä.

CD-levyjen toistaminen musiikin kuunteluun tarkoitetulla CD-soittimella voi vaurioittaa kaiuttimia. Jos dataa sisältävää CD-levyä yritetään toistaa musiikin kuunteluun tarkoitetulla CD-soittimella, kuulokkeista tulevat voimakkaat äänet voivat vahingoittaa kuuloa.

## 🚹 Huomio 🛛

Ilmaisee tapaturmavaaran.

#### Älä työnnä kättäsi tulostimen sisälle.

Sijoita SELPHY-tulostin turvalliseen paikkaan siten, että et kompastu virtajohtoon.

Se voi aiheuttaa vammoja tai vaurioittaa tulostinta.

#### • Vältä käyttämästä tai säilyttämästä tulostinta seuraavissa paikoissa:

- Paikat, joihin osuu suora auringonpaiste. Paikat, joissa lämpötila on yli 40 °C.
- Kosteat tai pölyiset paikat. Paikat, joihin kohdistuu voimakasta tärinää.

Tämä saattaa kuumentaa ja vaurioittaa tulostinta tai sovitinta ja voi aiheuttaa sähköiskun, palovamman, muun vamman tai tulipalon.

Korkea lämpötila voi aiheuttaa sovittimen tai tulostimen kotelon vääntymisen.

## Huomio

Ilmaisee laitevahingon vaaran.

Irrota virtajohdon pistoke pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä.

Älä aseta tulostimen päälle mitään, kuten liinaa, kun se on käytössä.

Jos tulostimen virtajohto on pistorasiassa pitkään, se saattaa ylikuumentua ja vääntyä, josta voi aiheutua tulipalo.

 Älä koskaan tulosta samalle paperille uudestaan, vaikka olisi tulostettu vain osalle paperia ja paperilla on tyhjää tilaa alla näytetyn mukaisesti.

Paperin käyttäminen uudestaan saattaa saada värinauhan tarttumaan paperiin tai aiheuttaa paperitukoksia ja vahingoittaa tulostinta.



#### Älä irrota virtajohtoa tulostuksen aikana.

Jos olet vahingossa katkaissut virran, kytke se takaisin ja odota, että paperi tulee ulos. Paperitukoksen sattuessa kysy neuvoja jälleenmyyjältä tai Canonin asiakastukipalvelusta. Älä poista jumittunutta paperia väkisin. Se saattaa vahingoittaa tulostinta.

 Älä käytä tulostinta lähellä laitetta, joka luo magneettikentän, esimerkiksi moottorin lähellä, tai pölyisissä paikoissa.

Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tulostimessa.

## **SELPHY-tulostimen asentaminen**



- Aseta SELPHY-tulostin vakaalle ja tasaiselle alustalle, kuten pöydälle. Älä koskaan aseta sitä epävakaalle tai kaltevalle pinnalle.
- Sijoita SELPHY-tulostin vähintään metrin etäisyydelle sähkömagneettisia aaltoja tai voimakkaita magneettikenttiä tuottavista laitteista.
- Varmista, että SELPHY-tulostimen ympärillä on vähintään 10 cm vapaata tilaa.
- Paperi liikkuu SELPHY-tulostimen takaosasta sisään ja ulos tulostamisen aikana, joten varmista, että tulostimen takana on yli paperin mitta vapaata tilaa.

 Älä käytä SELPHY-tulostinta lähellä laitetta, joka luo magneettikentän, esimerkiksi moottorin lähellä, tai pölyisissä paikoissa. Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tulostimessa.

Älä aseta tulostinta television tai radion lähelle. Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tulostimessa.



۲

\* Suojauskaapeli, kuten Kensington lock -kaapelilukko, voidaan kytkeä tähän kohtaan.



(•)

Tässä oppaassa käytetyt kuvakkeet		Nimi	Toiminto
1	—	Näyttö (nestekidenäyttö)	Kuvien, asetusnäkymien ja virheilmoitusten näyttäminen (s. 36).
2	ወ	ON-painike	Kytkee ja katkaisee SELPHY-tulostimen virran (s. 11).
3		MENU-painike	Tuo näyttöön valikkonäkymän (s. 11).
4	—	EDIT-painike	Näyttää muokkausvalikon ja kääntää rajauskehystä.
5	ОК	OK-painike	Määrittää valitut asetukset.
6		Ylös/+ COPIES -painike	
7	▼	Alas/- COPIES -painike	Kopioiden maaran maantaminen, muutettavien asetusten vaitseminen.
8	•	Vasemmalle-painike	
9	►	Oikealle-painike	Kuvien vaintaminen, asetusten muuttaminen.
10	€ <b>、</b>	Suurennuspainike	Vaihtaa näytön, suurentaa rajauskehystä.
1	Q	Pienennyspainike	Vaihtaa näytön, pienentää rajauskehystä.
(12)	£	BACK-painike	Palauttaa edellisen näytön (s. 21), peruuttaa tulostuksen (s. 14).
13	Ъ	PRINT-painike	Aloittaa tulostuksen (s. 14).

(•)

 $( \bullet )$ 



## Näytön vaihtaminen

Voit näyttää kuvan koko näytön kokoisena tai jakaa näytön 4 paneeliin painamalla ⊕ Q. -painikkeita. Jos näytät kuvan koko näytön kokoisena, näytössä näkyy myös kehys, joka näyttää tulostettavan alueen.

## Aloittaminen

Kuvien tulostamisen valmistelut. Esimerkkinä käytetään postikorttikokoista värikasetti- ja paperisarjaa (myydään erikseen) (s. 2), mutta kaikkien kokojen valmistelutoimet ovat samat. Varo, ettei paperille pääse pölyä, sillä se voi aiheuttaa raitoja tulostettuihin valokuviin tai toimintahäiriön (s. 5).

## <sup>/</sup> Värikasetin valmisteleminen



## Tarkista värikasetti ja värinauha.

- Pidä värikasettia niin, ettet kosketa värinauhaa, ja tarkista, että tulostukseen käytettävän paperin koko vastaa värikasetissa ilmoitettua kokoa (Postcard(4x6in) Size, Card Size tms.).
- Tarkista, että värinauha on kireällä. Jos värinauha on löysällä, kiristä se kääntämällä hammaspyörää kuvan osoittamalla tavalla tai muuten värinauha voi repeytyä, kun se asennetaan SELPHY-tulostimeen.
- Varmista, että et koske värinauhaan, et käsittele värikasettia märin käsin etkä päästä pölyä tai likaa värinauhalle. Liasta ja vesipisaroista voi aiheutua raitoja valokuviin, tulostuslaadun heikkeneminen, värinauhan repeytyminen tai tulostimen toimintahäiriö (s. 5).
  - Kun kiristät värinauhaa, käännä hammasratasta varovasti käyttämättä voimaa. Jos käännät värinauhaa väkisin, se voi repeytyä tai loppua kesken ennen valokuvan loppuun tulostamista, jolloin paperia jää yli.



## Tarkista paperikoko.

 Tarkista, että valmisteltu värikasetti vastaa paperikasettiin merkittyä paperikokoa (POSTCARD (4x6in), CARD SIZE tms.).

## Avaa kansi.

 Kansia on kaksi. Avaa ensin ulompi kansi ① ja avaa sitten sisempi kansi ②.

## Aseta paperi kasettiin.

- Aseta paperi valmisteltuun paperikasettiin.
- Paperikasettiin voidaan asettaa enintään 18 arkkia. Jos asetat kasettiin 19 arkkia tai sitä enemmän, tulostin voi vahingoittua tai siinä voi ilmetä toimintahäiriöitä.
- Pitele paperia kuvan osoittamalla tavalla ja aseta se kasettiin kiiltävä puoli ylöspäin. (Älä koske paperiarkkien tulostuspuolelle (kiiltävä puoli). Se voi heikentää tulostuslaatua.)
- Jos paperin päällä on suojapaperi, poista se ja aseta ainoastaan paperit kasettiin.
- Jos tulostat postikorttikokoiselle paperille, jossa on paikka postimerkille, aseta paperi kasettiin niin, että postimerkin paikka on kuvan osoittamassa kohdassa.

## Sulje kansi.

 Sulje sisempi kansi niin, että se napsahtaa paikalleen. Jätä ulompi kansi auki tulostuksen ajaksi.

## L-koon tulostaminen



 Voit tulostaa L-kokoiselle paperille käyttämällä PCPL-CP400-kasettia (myydään erikseen). Voit myös tulostaa postikorttikokoa poistamalla sovittimen kuvan näyttämällä tavalla.

8
- Käytä vain SELPHY CP -sarjan tulostimille tarkoitettua alkuperäisissä Canonin värikasetti- ja paperisarjoissa saatavana olevaa paperia. Tulostimessa ei voi käyttää tavallista tulostinpaperia, tavallisia postikortteja tai SELPHY ES -sarjan tulostimille tarkoitettua paperia.
  - Älä koskaan tee mitään seuraavista, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai tulostimen vahingoittumisen:
    - paperin kääntäminen (tulostuspuoli on paperin kiiltävä puoli)
    - paperin taivuttaminen tai arkkien erotteleminen reikärivien kohdalta ennen tulostamista
    - tarra-arkkien käyttäminen, mikäli tarrat ovat osittain tai kokonaan irti
    - arkille kirjoittaminen ennen tulostamista
    - paperin uudelleenkäyttäminen tyhjään osaan tulostamiseksi (s. 5)
    - käytetyn värikasetin käyttäminen uudelleen
  - Älä koske paperikasetin jousiin.

Jos jouset taipuvat tai vääntyvät, paperin syöttäminen SELPHYtulostimeen ei toimi oikein.

- Korttikokoisissa paperikaseteissa on yksi jousi yläpinnan keskellä.
- Varo koskettamasta tai hankaamasta paperin tulostuspuolta (kiiltävää puolta), äläkä käsittele paperia märin käsin tai päästä sille pölyä tai likaa. Liasta ja vesipisaroista voi aiheutua raitoja valokuviin, tulostuslaadun heikkeneminen tai tulostimen toimintahäiriö (s. 5).

#### Pölysuojakannen kiinnittäminen

Kiinnittämällä pölysuojakannen DPC-CP100 voit estää pölyn tai lian kertymisen papereille. Pölysuojakansi ei ehkä kuulu toimitukseen kaikilla alueilla. Osta se tarvittaessa erikseen.



Aseta pölysuojakansi kuvan osoittamalla tavalla.

 Pölysuojakansi ei ehkä pysty estämään pölyn ja lian kertymistä papereille paikoissa, joissa on paljon pölyä tai likaa, tai ulkona, joten varmista, että käytät SELPHY-tulostinta puhtaassa ympäristössä.

Kun et käytä pölysuojakantta, säilytä se pussissa suojassa pölyltä.

Jousi



#### 🗾 Väri- ja paperikasettien asettaminen tulostimeen

#### Avaa kannet.

• Avaa värikasetin ja paperikasetin lokeroiden kannet.

#### Aseta värikasetti paikoilleen.

- Aseta värikasetti tulostimeen liu'uttamalla sitä kasetissa olevan nuolen osoittamaan suuntaan, kunnes se lukkiutuu naksahtaen paikoilleen.
- Sulje värikasettilokeron kansi.

#### Aseta paperikasetti paikoilleen.

 Tarkista, että ulompi kansi on auki (s. 8), ja aseta paperikasetti kokonaan lokeroon.

## Virran kytkeminen



#### Kiinnitä verkkolaite SELPHY-tulostimeen.

 Kiinnitä verkkolaitteen liitin kunnolla SELPHY-tulostimen liitäntään.

2

2

3



#### Liitä virtajohto.

(•)

 Liitä virtajohdon toinen pää verkkolaitteeseen ja toinen pää pistorasiaan.

# Näytön kielen asettaminen

Voit vaihtaa nestekidenäytön valikoissa ja sanomissa käytettävän kielen. Oletusasetuksena on englanti.

۲



( )

(�)

## Yhteensopivat muistikortit ja muistikorttipaikat



Korttipaikat		Muistikortit, joita voidaan käyttää ilman sovitinta	Muistikortit, jotka edellyttävät sovitinta (saatavilla erikseen)
1	SD/MMC+	<ul> <li>SD-muistikortti</li> <li>SDHC-muistikortti</li> <li>SDXC-muistikortti</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>MMCplus-kortti</li> <li>HC MMCplus -kortti</li> </ul>	<ul> <li>miniSD-muistikortti</li> <li>miniSDHC-muistikortti</li> <li>microSDHC-muistikortti</li> <li>microSDXC-muistikortti</li> <li>RS-MMC-kortti*1</li> <li>MMCmobile-kortti</li> <li>MMCmicro-kortti</li> </ul>
2	CF/microdrive	CF-kortti     Microdrive	• xD-Picture-kortti*2

\*1 "RS-MMC" on lyhenne sanoista "Reduced-Size Multi Media Card".

\*2 Toiminta on varmistettu DPC-CF-sovittimella, jonka valmistaja on Fujifilm Corporation.

 Jos muistikortin kanssa on käytettävä sovitinta, aseta ensin muistikortti sovittimeen ja sovitin vasta sen jälkeen korttipaikkaan.
 Jos muistikortti asetetaan korttipaikkaan ilman sovitinta, muistikorttia ei ehkä voida poistaa

tulostimesta.

 Käytä muistikortteja, jotka on alustettu siinä kamerassa, jolla kuvia otetaan. Tulostin ei välttämättä tunnista tietokoneessa alustettua muistikorttia.

• Katso käsittelyohjeet muistikortin ja sovittimen käyttöoppaista.

#### 🛡 Tietoja USB-muistista

Voit tulostaa USB-muistin (erikseen ostettava) kuvat kytkemällä sen SELPHY-tulostimeen (s. 15).

# Tulostettavissa olevat kuvat

JPEG-kuvia, jotka ovat Exif-yhteensopivia, voidaan tulostaa SELPHY-tulostimella.

Poikkeavan kokoiset kuvat tai tietokoneella muokatut kuvat eivät ehkä näy tai tulostu oikein.

# Kuvien valitseminen ja tulostaminen

Voit valita kuvan ja määrittää tulostettavien kopioiden määrän. Tässä osiossa käytetään esimerkkinä SD-muistikorttia, mutta voit tulostaa myös muilta muistikorteilta samojen ohjeiden avulla.







## Kytke SELPHY-tulostimeen virta.

- Pidä d-painiketta painettuna, kunnes vasemmalla olevan kuvan mukainen näkymä tulee näyttöön.
- Voit katkaista tulostimesta virran pitämällä d-painiketta painettuna, kunnes näyttöön tuleva kuva muuttuu.

#### Nosta näyttö (nestekidenäyttö).

 Älä nosta nestekidenäyttöä enempää kuin 45°, sillä se saattaa vahingoittaa näyttöä tai aiheuttaa toimintahäiriöitä.

#### Aseta yksi muistikortti muistikorttipaikkaan.

- Työnnä kortti sisään kuvassa näytetyn suuntaisesti, kunnes se napsahtaa.
- Kun haluat poistaa kortin, työnnä sitä, kunnes se napsahtaa, ja ota sormesi pois hitaasti.
- Jos käytät CF-/microdrive-korttia, työnnä se kokonaan sisään oikeaan korttipaikkaan.
- Vaiheen 4 näkymä (kuvanäkymä) (s. 7) tulee näyttöön.

#### Valitse kuva.

- Valitse tulostettava kuva ◀▶ -painikkeilla.
- Jos pidät 
   -painikkeita painettuna, joka viides kuva näytetään.

#### Valitse tulostettavien kopioiden määrä.

- Valitse tulostettavien kopioiden määrä ▲▼ -painikkeilla.
- Jos pidät jompaa kumpaa ▲▼ -painikkeista painettuna, lukumäärä kasvaa tai vähenee viiden kopion verran.
- Voit tulostaa toisen kuvan toistamalla vaiheet 4 ja 5.



Etikettipuoli





Näytetystä kuvasta tulostettavien kopioiden määrä

#### Kopioiden määrä

1분만 [1]

~

S.













8

#### Tulosta.

- Käynnistä tulostus painamalla L-painiketta.
- Paperi liikkuu SELPHY-tulostimen takaosasta sisään ja ulos useita kertoja tulostamisen aikana. Älä koske paperiarkkiin, ennen kuin tulostus on valmis ja tulostettu arkki on siirretty luovutustasolle (paperikasetin uloimman kannen päälle).
- Älä anna 19 tai useamman tulostetun arkin kerääntyä luovutustasolle.
- Jos haluat peruuttaa tulostuksen sen ollessa kesken, paina 
  painiketta.

#### Aseta tulostimeen paperia.

- Jos näyttöön tulee ilmoitus paperin loppumisesta, vedä paperikasetti ulos SELPHY-tulostimesta katkaisematta virtaa.
- Aseta paperikasettiin lisää paperia (s. 8) ja aseta kasetti takaisin SELPHY-tulostimeen (s. 10).

#### Vaihda värikasetti.

- Jos näyttöön tulee ilmoitus värin loppumisesta, avaa värikasettilokeron kansi katkaisematta virtaa.
- Värikasetti tulee ulos, kun siirrät lukkoa kuvassa näytettyyn suuntaan. Aseta tulostimeen uusi värikasetti (s. 7, 10).
- Älä koskaan vedä paperikasettia ulos, avaa värikasettilokeron kantta tai poista muistikorttia tulostamisen aikana tai kun tulostimen käynnistysäänet ovat kuultavissa heti tulostimen päälle kytkemisen jälkeen. Se voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tulostimessa.
  - Peruuta tulostus painamalla 
     painiketta. Et voi peruuttaa tulostusta painamalla ON-painiketta ja tulostin voi vahingoittua, jos katkaiset virran irrottamalla virtajohdon.
  - Saattaa kestää hetken ennen kuin kuvat tulevat näyttöön vaiheessa 4, jos muistikortilla on paljon kuvia.
    - Jos näyttöön tulee [Start DPOF printing/Aloita DPOF-tulostus], katso kohta "Tulostaminen digitaalikamerassa määritetyillä asetuksilla (DPOF-tulostus)" (s. 33).
  - Voit tulostaa enintään 99 kuvaa kerralla ja määrittää enintään 99 kopiota kuvaa kohti vaiheissa 4 ja 5. Et kuitenkaan voi määrittää enempää kuin 999 kuvaa (s. 35).

#### Keskeneräisten kuvien välttäminen

Ottamalla huomioon seuraavat voit välttää paperin tuhlaamisen, joka johtuu siitä, että värinauha loppuu ennen kuin valokuva on tulostettu loppuun.

- Älä käännä hammasratasta liikaa, kun kiristät värinauhaa (s. 7).
- Käytä aina 
   painiketta, kun haluat peruuttaa tulostuksen, äläkä koskaan katkaise virtaa ennen
   painikkeen painamista (vaihe 6).
- Jos näyttöön tulee ilmoitus paperin loppumisesta, lisää paperia katkaisematta virtaa (vaihe 7) tai peruuta tulostus 
  -painikkeella (vaihe 6).

Tulostusolosuhteista riippuen et ehkä joissain tapauksissa pysty välttämään keskeneräisiä valokuvatulosteita, jotka johtuvat värinauhan loppumisesta, vaikka noudattaisit kaikkia edellä annettuja ohjeita.

#### **USB-**muistista tulostaminen

Erikseen hankittavassa USB-muistissa olevat kuvat voidaan tulostaa samoin kuin muistikortilla olevat kuvat.

۲



#### Aseta USB-muisti.

- Aseta USB-muisti kuvan osoittamalla tavalla.
- Kaikki seuraavat vaiheet ovat samoja kuin tulostettaessa kuvia muistikortilta (s. 13–14).

 Käytetyn USB-muistin tyypistä riippuen sen asettaminen tai poistaminen saattaa olla hankalaa eikä se ehkä toimi kunnolla.

Katso lisätietoja USB-muistin käyttöoppaasta.

#### 🛡 Yhden kopion tulostaminen valitusta kuvasta

Voit tulostaa yhden kopion valitusta kuvasta helposti.



#### Kuvan valitseminen ja tulostaminen.

- Valitse kuva s. 13 vaiheissa 1–4 kuvatulla tavalla.
- Tulosta yksi kopio kuvasta painamalla 
   <u>h</u>-painiketta.

 Jos olet määrittänyt kuvan ja kopioiden määrän s. 13 vaiheissa 4–5, SELPHY-tulostin tulostaa määrityksen mukaan, vaikka teet edellä kuvatut toimet. Varmista sen vuoksi ennen näiden toimien tekemistä, että kopiomäärä on "0" s. 13 vaiheessa 4.

( )

( )

# Kaikkien kuvien tulostaminen

#### Voit tulostaa kaikki muistikortin kuvat kerralla.



(۵

 Jos kortilla on yli 1 000 kuvaa, vain 999 kopiota tulostuu kuvauspäivämäärän mukaan järjestyksessä uusimmasta kuvasta alkaen.

 Voit määrittää enintään 99 kopiota vaiheessa 3. Et kuitenkaan voi määrittää arvoa, jos kuvien määrä kortilla kerrottuna arvolla on enemmän kuin 999. (Jos kortilla on esimerkiksi 100 kuvaa, voit määrittää enintään 9 kopiota.)

(�)

Ø

# Tulostettujen valokuvien säilyttäminen

- Jos tulosteen molemmilla reunoilla on reikärivit, voit poistaa reunat taivuttamalla.
- Käytä tulosteisiin kirjoittamiseen öljypohjaista mustetta.
- Jotta tulostettujen kuvien värit säilyvät virheettöminä, säilytä kuvat kosteudelta, pölyltä, suoralta auringonvalolta ja yli 40 °C:een lämpötilalta suojattuna.
- Vältä toimenpiteitä, jotka voivat muuttaa, haalentaa tai sekoittaa värejä. Älä kiinnitä tulostuspintaan minkäänlaista teippiä, anna tulostuspintojen koskettaa vinyyli- tai muovimateriaaleja, pyyhi tulostuspintaa alkoholilla tai muilla liuottimilla tai jätä tulostuspintoja tiiviisti muita pintoja tai esineitä vasten pitkäksi aikaa.
- Jos haluat kiinnittää tulosteet albumiin, valitse sellaisia albumeita, joiden kansien pintamateriaali on nailonia, polypropyleenia tai sellofaania.

Värit voivat ajan kuluessa muuttua säilvtysolosuhteiden mukaan. Canon ei ota vastuuta värimuutoksista.

# Tulostimen puhdistaminen tulostuksen jälkeen

- (1) Katkaise SELPHY-tulostimesta virta (s. 11) ja poista sitten muistikortti tai USB-muisti.
- 2 Paina näyttö (nestekidenäyttö) kokonaan alas säilytyksen ajaksi.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ja irrota verkkolaite SELPHY-tulostimesta.
- Jos verkkolaite on kuumentunut, anna sen jäähtyä ennen säilytyspaikkaan siirtämistä. ④ Poista paperikasetti ja sulje paperikasettilokeron kansi. Jätä jäljellä olevat paperit paperikasettiin ja säilytä
- paperikasetti pimeässä, viileässä ja kuivassa paikassa pölyltä suojattuna.
  - Jätä värikasetti SELPHY-tulostimeen.

 $(\mathbf{\Gamma})$ 

Säilytä SELPHY vaakatasossa valolta ja pölyltä suojattuna. Pöly ja lika saattavat tehdä valkoisia raitoja valokuviin tai aiheuttaa tulostimeen toimintahäiriöitä.

Jos värikasetteja on enemmän kuin yksi, säilytä toista SELPHY-tulostimen sisällä ja toista alkuperäisessä pakkauksessa tai pussissa valolta ja pölyltä suojattuna.

Säilytä uusia paperi- ja värikasetteja avaamattomissa pakkauksissa valolta suojattuna.

# Tulostimen ylläpito

Jotta pöly ja lika eivät aiheuttaisi raitoja valokuviin ja jotta tulostuslaatu pysyisi hyvänä, puhdista SELPHY-tulostin säännöllisesti mukana tulevan puhdistusyksikön (s. 2) avulla ennen tulostusta ja värikasetin vaihdon yhteydessä. Huomaa, että puhdistusyksikkö ei ehkä kuulu toimitukseen kaikilla alueilla.



#### SELPHY-tulostimen puhdistaminen.

- Poista värikasetti, jos se on paikallaan.
- Työnnä puhdistusyksikkö kokonaan sisään nuoli ylöspäin kuvassa näytetyllä tavalla ja vedä se sitten ulos. Toista tämä useita kertoja.
- Säilytä puhdistusyksikkö puhdistuksen jälkeen pussissa suojassa pölyltä.
- Ålä kosketa puhdistusyksikön valkoista osaa, koska se heikentää puhdistustehoa.
  - Älä käytä mitään muita puhdistussarjoja kuin laitteen mukana tulevaa puhdistusyksikköä. Siitä voi aiheutua toimintahäiriöitä tulostimessa.
  - Jos valokuvissa on raitoja puhdistuksen jälkeenkin, ota yhteyttä Canonin asiakastukipalveluun.









# Kuvien rajaaminen ja tulostaminen

#### Voit rajata ja tulostaa osan kuvasta.



#### Näytä rajausnäyttö.

- Valitse kuva s. 13 vaiheen 4 mukaisesti, paina EDIT-painiketta ja paina sitten OK-painiketta.
- Näytössä näkyy rajauskehys, joka määrittää alueen.

#### Määritä alue.

- Rajauskehys vaihtaa pysty- ja vaakasuunnan välillä aina, kun painat EDIT-painiketta.
- Voit siirtää rajauskehystä ▲▼◀▶ -painikkeilla.
- Voit suurentaa rajauskehystä <sup>®</sup>, painikkeella ja pienentää sitä <sup>®</sup>, painikkeella.

#### Määritä asetus.

- Aseta rajausalue painamalla OK-painiketta ja palaa kuvanäkymään.
- Rajausalueen asetus ei nollaannu asettamalla kopioiden määräksi 0.

 Voit rajata toisen kuvan ja tulostaa samaan aikaan toistamalla vaiheet 1–3.

#### Tulosta kuvat.

- Tulosta s. 14 vaiheessa 6 kuvatulla tavalla.
- Jos haluat muuttaa rajausaluetta sen asettamisen jälkeen, paina EDIT-painiketta kuvanäkymässä, valitse [Adjust Cropping/Säädä rajausta] ▲▼ -painikkeilla ja paina OK-painiketta vaiheiden 2 ja 3 toistamiseksi.
   Jos haluat peruuttaa rajausalueen sen asettamisen jälkeen, paina EDIT-painiketta kuvanäkymässä, valitse
- [Reset Cropping/Nollaa rajaus] ▲▼ -painikkeilla, avaa rajauksen nollausnäyttö OK-painikkeella ja paina OK-painiketta uudestaan.
- Kaikki rajausalueet poistetaan, kun katkaiset SELPHY-tulostimesta virran tai poistat muistikortin ennen niiden tulostamista.
- Voit asettaa rajausalueen enintään 99 kuvaan.
- Et voi rajata kuvia, kun käytät toimintoa [DPOF Print/DPOF-tulostus] tai [Print All Images/Tulosta kaikki kuvat].
- Et voi rajata kuvia, kun olet valinnut vaihtoehdon [IIII Index/Luettelokuva] tai [IIII Shuffle/Sekoitus] kohdassa [Page Layout/Kuva-asetukset] (s. 23).
- Et voi muuttaa näytössä näkyvän rajauskehyksen pysty- ja vaakasuunnan suhdetta.
- Voit muuttaa kopioiden määrän ▲▼ -painikkeilla kuvanäkymässä vaiheessa 3.
- Rajausalue poistetaan, kun tulostus on valmis.

# **ID-kuvien tulostaminen**





1

3

 $( \bullet )$ 



Voit tulostaa kuvan ID-kuvana. Voit valita kooksi [Multi-size/Monta kokoa], [Standard/Normaali]\* tai [Custom/Mukautettu].

Voit myös valita kaksi eri kuvatyyppiä tulostettavaksi samalle arkille.

 Normaali koko noudattaa ICAO:n kansainvälisiä standardeja.

#### Aseta ID-kuvien tulostus.

- Paina 🖃-painiketta.
- Valitse ▲▼ -painikkeilla [ID Photo/ID-kuva] ja paina sitten OK-painiketta.

#### Määritä ID-kuvan koko.

- Valitse koko ◀▶ -painikkeilla ja paina sitten **OK**-painiketta.
- Jos valitsit [Custom/Mukautettu], valitse ▲▼ -painikkeilla [Long Side/Pitkä sivu] ja määritä pituus ◀▶ -painikkeilla, määritä sitten pituus [Short Side/Lyhyt sivu] -asetukselle ja paina OK-painiketta uudestaan. [Short Side/Lyhyt sivu] -asetukselle määritettävissä olevat arvot muuttuvat automaattisesti [Long Side/Pitkä sivu] -asetukselle määrittämäsi arvon mukaan.
- Jos valitsit [Multi-size/Monta kokoa], tulostettavan kuvan koko näytetään.

#### Valitse ja tulosta kuvat.

- Valitse kuva ◀► -painikkeilla ja paina ▲ -painiketta.
   ✓ näytetään näytön oikeassa alanurkassa (enintään kahdelle kuvalle).
- Paina EDIT-painiketta rajausalueen asettamiseksi (s. 18).
- Tulosta s. 14 vaiheessa 6 kuvatulla tavalla.

 Passikuvaa vaativa taho ei välttämättä hyväksy ID-kuvaa viralliseen käyttöön. Pyydä lisätietoja säännöistä kyseiseltä taholta.

- Korttikokoista paperia ei voi käyttää.
- [Borders/Kehys]-asetusta ei käytetä.
- Asetukset poistetaan, kun tulostus on valmis.
- Päivämäärää ja tiedoston numeroa ei tulosteta.
- Jos olet valinnut kaksi kuvatyyppiä, niitä tulostetaan kumpaakin yhtä monta saraketta.
- Jos olet valinnut kaksi kuvatyyppiä ja sarakkeiden määrä on pariton, keskimmäiseen sarakkeeseen ei tulosteta mitään.



19



#### Rajaa kuva passikuvaa varten.

(\$



 Jos näytät rajausalueen (s. 18), kun [Standard/Normaali]koko on valittu [ID Photo/ID-kuvaa] -asetukselle, näytössä näkyy kaksi viivaa.

۲

 Säädä niin, että yksi viiva on pään yläpuolella ja toinen viiva on leuan alapuolella, kun haluat tulostaa passikuvan määrityksiä noudattavan kuvan.

Kysy lisätietoja muista kuin kasvojen kokoa ja sijaintia koskevista määräyksistä taholta, jolle aiot toimittaa kuvan.

۲

# Erilaisten kuvien tulostaminen

Käytettävissäsi ovat useat tulostustoiminnot, kuten päiväyksen merkintä kuviin ja kuvan värisävyn säätäminen. Asetuksia ei tarvitse määrittää jokaiselle kuvalle, sillä kun asetukset on määritetty kerran, niitä käytetään kaikissa kuvissa.

۲

## Asetusten määrittäminen



Correct Red-Eye 🐼 Off

🗆 1-up

#### Tuo asetukset näyttöön.

- Paina =-painiketta.
- Valitse ▲▼ -painikkeilla [Change Settings/Muuta asetukset] ja paina sitten OK-painiketta.

#### Valitse määritettävä kohde ja muuta asetuksia.

- Valitse kohde ▲▼ -painikkeilla.
- Muuta asetusta <> -painikkeilla ja viimeistele asetus painamalla 
   -painiketta.
- Tietoja eri asetuksista on s. 22-25.

# 2

3

 $( \bullet )$ 

Date

Borders

Page Layout



📿 Off

Borderless

➡ Back

PRINT

Ъ



#### Tulosta.

( )

(�)

#### Päivämäärän tulostaminen kuviin (Päiväys)





- Voit tulostaa kuviin digitaalikameran tallentaman kuvauspäivämäärän.
- 🔹 😪 Pois (oletusasetus) / 🕑 Päällä

02/02/2012

- Virran katkaiseminen SELPHY-tulostimesta palauttaa asetuksen tilaan [ C Off/Pois].
  - Koska tulostettava päiväys on digitaalikameran kuvaan tallentama kuvauspäivämäärä, sitä ei voida muuttaa SELPHY-tulostimella.
  - Voit muuttaa tulostettavan päiväyksen muotoa [Date Format/Päiväystapa] -asetuksella (s. 25).
  - Päivämäärä ei tulostu, jos [IIIII Index/Luettelokuva] tai [IIII Shuffle/Sekoitus] on valittuna kohdassa [Page Layout/Kuva-asetukset] (s. 23).
  - Määritä [ S Off/Pois] kuville, joihin kamera on jo lisännyt päiväyksen, ettei kuvaan tulosteta kahta päiväystä.

# Punaisten silmien korjaaminen ja tulostaminen (Punasilmäkorjaus)

Voit korjata kuvista punaiset silmät.

- 🕨 🗣 Pois (oletusasetus) / 👁 Päällä
  - Korjaustoiminto voi vaikuttaa myös muihin kohtiin kuin silmiin. Aseta [Correct Red-Eye/ Punasilmäkorj.] -asetuksen arvoksi [ I On/Päällä] vain silloin, kun tulostat kuvia, joissa on punasilmäisyyttä.
  - - Punaisia silmiä ei ehkä havaita automaattisesti tai korjata oikein, jos kasvot ovat kuvassa hyvin pienet, suuret, tummat tai vaaleat suhteessa muuhun kuvaan tai jos kasvot ovat kääntyneet sivulle, kallellaan tai osittain peitettyinä.
    - Et voi korjata punasilmäisyyttä, kun olet valinnut [ 2-up/2 kuvaa], [ 4-up/4 kuvaa], [ 8-up/8 kuvaa] tai [ 10 lock/Luettelokuva] kohdassa [Page Layout/Kuva-asetukset] (s. 23).
    - Punasilmäkorjausta ei tehdä, kun olet valinnut [ Sepia/Seepia] tai [ B/W/Mustavalko] kohdassa [My Colors] (s. 24).
    - Korjauksen taso voi muuttua rajausalueen asetuksen, sivun asettelun ja paperikoon mukaan.

#### <sup>7</sup> Tulostaminen reunusten kanssa ja ilman (Kehys)





- Voit määrittää, haluatko tulostaa kuviin reunukset.
- Ei kehystä (oletusasetus) / Kehystetty



SELPHY-tulostimen virran katkaiseminen palauttaa asetuksen tilaan [ Borderless/Ei kehystä].

- Kuvat tulostetaan ilman kehystä, jos valitset [IIIIII Index/Luettelokuva] tai [IIIII Shuffle/Sekoitus] kohdassa [Page Layout/Kuva-asetukset] (s. 23).
- Jos valitset [IIII 8-up/8 kuvaa] kohdassa [Page Layout/Kuva-asetukset] (s. 23), kun tulostat korttikokoiselle paperille (s. 2), kuvat tulostetaan ilman kehyksiä, vaikka [IIII Bordered/Kehystetty] olisi valittuna.

#### Asettelun valitseminen ja tulostaminen (Kuva-asetukset)



 Voit määrittää yhdelle arkille tulostettavien kuvien määrän. Määrittämäsi kuvamäärä (s. 13) tulostuu valitussa asettelussa.

l-up/1 kuva (oletusasetus)	Tulostaa yhden kuvan käyttäen koko arkin.	⊞ 8-up/8 kuvaa∗	Tulostaa kahdeksan kuvaa yhdelle arkille.
2-up/2 kuvaa	Tulostaa kaksi kuvaa yhdelle arkille.	Index/ Luettelokuva	Tulostaa kuvat luettelokuvana.
🕂 4-up/4 kuvaa	Tulostaa neljä kuvaa yhdelle arkille.	Shuffle/ Sekoitus	Järjestää eri kokoiset kuvat automaattisesti ja tulostaa ne yhdelle arkille.

\* Valitse asetteluksi [IIIII 8-up/8 kuvaa], kun käytössä on värikasetti- ja tarrasarja KC-18IL (8 tarran arkit) (s. 2).

Jos SELPHY-tulostimesta katkaistaan virta, asetukseksi palaa [ ] 1-up/1 kuva].

- Voit säilyttää asettelun, vaikka SELPHY-tulostimesta katkaistaan virta. Kun haluat, että SELPHY-tulostin säilyttää asettelun, varmista ensin, että SELPHY-tulostimesta on katkaistu virta, pidä sitten painikkeita \overline{a},
   ▲ ja ① painettuina ja paina ⑦-painiketta ja pidä sitä alhaalla, kunnes näytössä näkyy "SELPHY". Jos haluat, että SELPHY-tulostin ei enää säilytä asetteluja, katkaise SELPHY-tulostimesta virta ja kytke se sitten takaisin samalla tavalla kuin edellä, kun halusit säilyttää asettelut.
- Kuvan sijaintia ei voi määrittää.
- Valitun asettelun mukaan kohdissa [Date/Päiväys] (s. 22), [Image Optimize/Auto-optimointi] (s. 24), [Correct Red-Eye/Punasilmäkorj.] (s. 22), [Borders/Kehys] (s. 22), [Smooth Skin/Pehmeä iho] (s. 24) ja [Brightness/ Kirkkaus] (s. 25) tehdyt asetukset saatetaan poistaa käytöstä.
- Jos valitset [Print All Images/Tulosta kaikki kuvat] (s. 16) [IIIII Index/Luettelokuva]-tilassa, voit tulostaa kaikki muistikortilla olevat kuvat luettelokuvana.

#### Erikokoisten kuvien järjestely (Sekoitus)







- Sekoitustoiminto järjestää erikokoiset kuvat automaattisesti tulostusta varten.
- Yhdelle arkille voidaan tulostaa enintään 8 tai 20 kuvan ryhmä.
- Tulosteita voidaan tulostaa L-kokoiselle tai postikorttikokoiselle paperille (s. 2).
- Kohdassa "Asetusten määrittäminen" (s. 21), valitse ▲▼ -painikkeilla [Page Layout/ Kuva-asetukset] vaiheen 2 näytössä. Valitse
   → -painikkeilla [ Shuffle/Sekoitus] ja paina sitten OK-painiketta.
- Kun vasemmalla olevan kuvan mukainen näyttö ilmestyy, valitse haluamasi vaihtoehto
   ▲ ▼ -painikkeilla.
- Muuta asetusta <> -painikkeilla ja viimeistele asetus painamalla <> -painiketta.
- Voit palata kuvanäkymään painamalla
   painiketta kahdesti.



• Et voi määrittää kuvien paikkaa.

Saattaa viedä jonkin aikaa ennen kuin tulostus alkaa.

#### $^\prime$ Ihon muokkaaminen kauniin tasaiseksi (Pehmeä iho)

- Saa ihon näyttämään kuvissa kauniin tasaiselta.
- 🔹 🧟 Pois (oletusasetus) / 🕵 Päällä



- Tämän asetuksen arvoksi palautuu [ R Off/Pois], kun tulostus päättyy, SELPHY-tulostimesta katkaistaan virta tai muistikortti poistetaan.
- Korjaustoiminto voi vaikuttaa myös muihin kohtiin kuin ihoon, millä voi olla odottamattomia vaikutuksia.
- Kun kohdan [Page Layout/Kuva-asetukset] (s. 23) arvoksi on määritetty [IIIII Index/Luettelokuva], [Smooth Skin/Pehmeä iho] -tehoste poistetaan käytöstä.

#### <sup>/</sup> Kuvan sävyn muuttaminen ja tulostaminen (My Colors)

Voit säätää kuvien värejä tai muuttaa kuvat seepiansävyisiksi tai mustavalkoisiksi.

♦ Off/Pois (oletusasetus)	_	PositiveFilm/ Diafilmiväri	Voimakkaat ja luonnolliset värit, kuin diafilmillä.
🛠 Vivid/Korostettu	Korostettu kontrasti ja värikylläisyys antavat elävän vaikutelman.	Sepia/Seepia	Muuttaa kuvan seepiansävyiseksi.
🛠 Neutral/Neutraali	Vähentää kontrastin ja värikylläisyyden neutraaleihin sävyihin.	B/W/Mustavalko	Mustavalkoinen

- Virran katkaiseminen SELPHY-tulostimesta palauttaa asetuksen tilaan [ SC Off/Pois].
- Määritetyistä My Colors -asetuksista riippuen [Correct Red-Eye/Punasilmäkorj.] -asetus (s. 22) saatetaan poistaa käytöstä.

#### Kuvien parantelu automaattisen korjauksen avulla (Auto-optimointi)



- SELPHY-tulostin korjaa kuvan laatua automaattisesti parhaan mahdollisen kuvanlaadun takaamiseksi.
- Pois / Päällä (oletusasetus)



Ø

Joitakin kuvia ei ehkä saada säädettyä oikein.

- SELPHY-tulostimen virran katkaiseminen palauttaa asetuksen tilaan [ M On/Päällä].
- Kun kohdan [Page Layout/Kuva-asetukset] (s. 23) arvoksi on määritetty [IIIII Index/Luettelokuva], [Image Optimize/Auto-optimointi] poistetaan käytöstä.
- Korjauksen taso muuttuu sivun asettelun ja paperikoon mukaan.

#### Kuvan kirkkauden muuttaminen (Kirkkaus)





- Voit muuttaa kuvan kirkkautta ±3 yksikköä.
- Kuva on sitä kirkkaampi, mitä suurempi + -arvo on. Kuva on sitä tummempi, mitä suurempi - -arvo on.

 Virran katkaiseminen SELPHY-tulostimesta palauttaa asetuksen tilaan [±0].
 [Brightness/Kirkkaus]-valinta ei ole käytettävissä, jos [IIIII Index/Luettelokuva] on valittuna kohdassa [Page Layout/Kuva-asetukset] (s. 23).

#### 🛡 Päiväystavan muuttaminen (Päiväystapa)



- Voit muuttaa päiväyksen tulostusmuotoa (s. 22).
- kk/pp/vvvv (oletusasetus), pp/kk/vvvv, vvvv/kk/pp

Asetus säilyy, vaikka SELPHY-tulostimen virta katkaistaan tai muistikortti poistetaan korttipaikasta.

#### Virran säästäminen (Automaattinen katkaisu)

SELPHY-tulostimesta katkeaa virta automaattisesti, jos sitä ei käytetä noin viiteen minuuttiin.

Päällä (oletusasetus) / Pois



SELPHY-tulostimen virta ei katkea automaattisesti, kun tulostin on kytkettynä kameraan tai tietokoneeseen tai kun näytössä näkyy virheilmoitus.

( )

(۵

# Tulostaminen tietokoneesta

Jos liität SELPHY-tulostimen tietokoneeseen, voit mukana toimitetun ohjelmiston avulla näyttää kaikki kuvat samanaikaisesti ja hyödyntää useita tulostustoimintoja, jotka eivät ole käytettävissä pelkästään SELPHY-tulostimessa.





Voit valita haluamasi kuvat luettelosta ja tulostaa ne kaikki kerralla. Voit lisätä kuviin tekstiä ja tulostaa kuvat.



# 21 22

#### Koristeiden tulostaminen kuviin

• Voit lisätä kuviin kehyksiä ja leimoja ja tulostaa kuvat. Voit lisätä kuviin tekstiä ja tulostaa kuvat.

Voit lisätä tulosteisiin kalenterisivuja. Voit lisätä kuviin tekstiä ja tulostaa

# kuvat.

Kalentereiden tulostaminen



#### Järjestelty tulostaminen

Voit järjestellä useita kuvia samalle arkille.



#### ID-kuvan tulostaminen

Voit tulostaa passikuvalta vaaditussa koossa.

 $(\mathbf{I})$ 

Passikuvaa vaativa taho ei välttämättä hyväksy ID-kuvaa viralliseen käyttöön. Pyydä lisätietoja säännöistä kyseiseltä taholta.

## 🗾 Järjestelmävaatimukset

**()** 

	Windows	Macintosh
Käyttöjärjestelmä	Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3	Mac OS X v10.6 – v10.7
Kokoonpano	Jonkin edellämainituista käyttöjärjestelmistä pitää yhdysrakenteiset USB-portit.	olla asennettuna tietokoneeseen, jossa on
Keskusyksikkö	Pentium 1,3 GHz tai nopeampi	Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo tai parempi Mac OS X v10.6: Intel-suoritin
RAM	Windows 7 (64-bittinen): vähintään 2 Gt Windows 7 (32-bittinen), Vista: vähintään 1 Gt Windows XP: vähintään 512 Mt	vähintään 1 Gt
Liitäntä	USB	
Vapaa kiintolevytila	vähintään 120 Mt*	vähintään 140 Mt
Näyttö	vähintään 1 024 x 768 pikseliä	vähintään 1 024 x 768 pikseliä

۲

\* Windows-käyttöjärjestelmässä on oltava asennettuna Microsoft .NET Framework 2.0 (enint. 280 Mt). Asennus saattaa kestää hetken tietokoneen suorituskyvystä riippuen.

۲

۲

# Ohjelmiston asentaminen ja käynnistäminen

Näissä ohjeissa käytetään esimerkkeinä Windows 7- ja Mac OS X 10.7 -käyttöjärjestelmiä.

#### Tarvittavat varusteet

- Tietokone
- Toimitukseen kuuluva CD-levy (SELPHY CP810 Solution Disk -levy) (s. 2)
- USB-kaapeli, joka on lyhyempi kuin 2,5 m (saatavilla erikseen) (SELPHY-tulostimen liitäntään tarvitaan Mini-B-liitin)





# Anticipation Anticipation

#### Asenna ohjelmisto.

#### Windows

- Aseta CD-levy tietokoneen CD-levyasemaan ja valitse [Easy Installation/Helppo Asennus], kun viereinen ikkuna tulee näyttöön.
- Noudata näytön ohjeita.
- Jos käyttäjätilien valvontaikkuna tulee näyttöön, jatka noudattamalla näytön ohjeita.
- Jatka asennusta, jotta näyttöön tulee viereinen ikkuna.



#### Macintosh

- Aseta CD-levy tietokoneen CD-levyasemaan. Osoita Dockissa (työpöydän alareunassa olevassa palkissa) [Finder]-ohjelmaa ja kaksoisosoita CD-levyllä [ ).
- Jos työpöydällä näkyy (), voit näyttää CD-levyn tiedostot myös kaksoisosoittamalla kuvaketta ().
- Kun näyttöön tulee viereinen ikkuna, osoita [Install/ Asenna] ja noudata näytön ohjeita.
- Kun asennus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla [Finish/Valmis] ja viimeistele asennus.

#### Valmistele SELPHY-tulostin.

- Katkaise SELPHY-tulostimesta virta ja poista tulostimesta muistikortti tai USB-muisti.
- Aseta tulostimeen värikasetti ja paperikasetti, jossa on paperia, jota haluat käyttää SELPHY-tulostimessa (s. 7–10).





5



#### Tavallinen USB-kaapeli

in,



SELPHY Photo Print

#### Liitä SELPHY-tulostin tietokoneeseen.

- Liitä SELPHY-tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- Katso lisätietoja kaapelin ja tietokoneen käyttöoppaista.

#### Kytke SELPHY-tulostimeen virta.

Käynnistä SELPHY-tulostin painamalla Opainiketta.

#### Windows

 Kun asennus on valmis, käynnistä tietokone uudelleen valitsemalla [Restart/Käynnistä uudelleen] ja viimeistele asennus.

#### Tarkista, että ohjelmisto on käynnistynyt.

- Ohjelmisto käynnistyy ja oheinen näkymä tulee näyttöön, kun SELPHY-tulostimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirtoyhteys on muodostettu.
- Voit käynnistää ohjelmiston jatkossa automaattisesti toimimalla vaiheiden 2–4 mukaisesti.

- <sup>?</sup> Nime with the second secon
- Jos vaiheen 5 näkymä ei tule näyttöön, valitse [Käynnistä]-valikosta ► [Kaikki ohjelmat]
   ► [Canon Utilities] ► [SELPHY Photo Print] ► [SELPHY Photo Print].

#### Macintosh

- SELPHY-tulostin ei välttämättä toimi oikein, jos se liitetään tietokoneeseen USB-reitittimen kautta.
   SELPHY-tulostin ei välttämättä toimi kunnolla, jos muita USB-laitteita (USB-hiirtä ja USBnäppäimistöä lukuun ottamatta) käytetään samaan aikaan tulostimen kanssa. Irrota mahdolliset muut USB-laitteet tietokoneesta ja liitä sitten SELPHY-tulostin uudelleen.
  - Älä siirrä tietokonetta valmiustilaan (tai lepotilaan), kun SELPHY-tulostin on liitettynä tietokoneen USB-porttiin. Jos vahingossa teet niin, palauta tietokone valmiustilasta irrottamatta USB-kaapelia.
  - Lisätietoja tietokoneen käyttämisestä on tietokoneen käyttöoppaassa.

# Kuvien tulostaminen ohjelmistolla

Voit tulostaa tietokoneeseen tallennettuja kuvia asennetun ohjelmiston (SELPHY Photo Print) avulla. Tässä osiossa annetaan ohjeet [Simple print/Yksinkertainen tulostus] -toiminnon käyttöä varten. Toiminnon avulla voit näyttää kaikki kuvasi samanaikaisesti ja valita tulostettavat kuvat.

Q.,,	Ready to print
	Prive connection
and the second second	



- Valitse [Print menu/Tulostusvalikko].
- Jos tulostuksen valmistelevat toimet ovat kesken (paperikasettia ja värikasettia ei ole asetettu tulostimeen), [Print menu/Tulostusvalikko] ei ole valittavissa. Tee tarvittavat toimet näytön ohjeiden mukaan.

#### Valitse tulostustapa.

- Valitse [Simple print/Yksinkertainen tulostus].
- Voit tulostaa kuviin kehyksiä, leimoja ja puhekuplia valitsemalla [Decoration print/Koristetulostus] -vaihtoehdon.
- Voit tulostaa kuvista kalenterisivuja valitsemalla [Calendar print/Kalenteritulostus] -vaihtoehdon.
- Voit tulostaa useita kuvia samalle arkille valitsemalla [Layout Print/Asettelutulostus].
- Voit tulostaa passikuvalta vaaditussa koossa valitsemalla [ID Photo Print/ID-kuvan tulostus].

#### Valitse yksi tai useita kuvia.

- Kuvat näytetään luettelokuvina [Kuvat]-kansiossa.
  - Valitse tulostettava kuva.
  - ► Kuvan taustaväri muuttuu, ja kuva valitaan tulostettavaksi
  - Voit valita samalla tavoin kaikki tulostettavat kuvat.
  - Jos napsautat kuvaa uudelleen, taustaväri muuttuu takaisin alkuperäiseksi ja asetukset peruutetaan.
  - Kun olet valinnut kuvat, valitse [Next/ Seuraava].





17

C Deck

Voit valita ehdon, jonka mukaiset

Voit näyttää toiseen kansioon tallennetut kuvat painamalla tätä painiketta ja valitsemalla kansion näyttöön tulevasta näkymästä.



? 91









Määritä kopioiden määrä plusja miinuspainikkeilla (+ ja -).



#### Valitse tulosteiden määrä.

- Valitse kustakin kuvasta tulostettavien kopioiden määrä.
- Käynnistä tulostus valitsemalla [Print/Tulosta] Windowskäyttöjärjestelmässä.
- Macintoshin käyttöjärjestelmässä valitse [Print menu/ Tulostusvalikko] ja [Print/Tulosta] esiin tulevasta näytöstä.

#### Sulje ohjelma.

#### Windows

 Kun tulostus on valmis, napsauta ikkunan oikeassa yläkulmassa olevaa X -kuvaketta.

#### Macintosh

 Kun tulostus on valmis, osoita ikkunan vasemmassa yläkulmassa olevaa S-symbolia.

31

 Asettelu, joka näytetään ikkunan oikealla puolella, kun valitset [ID Photo Print/ID-kuvan tulostus] s. 30 vaiheessa 2, eroaa todellisesta asettelusta. Voit tarkistaa todellisen asettelun valitsemalla [4.Print/Tulosta]-näytössä [Preview/Esikatselu].

Jos valitset luettelokuva-asettelun näytössä, joka aukeaa, kun valitset [Layout Print/Asettelutulostus] s. 30 vaiheessa 2, et voi säätää kuvaa, kuten muuttaa kuvan kokoa tai suuntaa [4.Print/Tulosta]-näytössä.

( )

# Tulostaminen digitaalikamerasta

Voit valita ja tulostaa kuvia PictBridge-yhteensopivasta digitaalikamerasta. Tulostustavan esittelyssä käytetään esimerkkinä Canonin digitaalikameraa. Jos toiminnot poikkeavat käyttämästäsi digitaalikamerasta, katso lisätietoja kameran käyttöoppaasta.





3





Liitä SELPHY-tulostin digitaalikameraan kameran mukana toimitetun liitäntäkaapelin (USB-kaapelin) avulla.

#### Kytke ensin virta SELPHY-tulostimeen ja sitten digitaalikameraan, ja toista sitten kuvat digitaalikamerassa.

 Käytettävän digitaalikameran mukaan kameran näyttöön saattaa tulla 2 -kuvake.

# Valitse tulostettava kuva määrittämällä tarvittavat digitaalikameran asetukset.

- Käynnistä tulostus digitaalikameran avulla.
- Tulostus käynnistyy.
- Kun tulostus on valmis, katkaise SELPHY-tulostimen ja digitaalikameran virta ja irrota virtajohto.



Et voi keskeyttää tulostusta 5-painikkeella. Keskeytä tulostus digitaalikameran avulla.

PictBridge on CIPA (Camera & Imaging Products Association) -järjestön luoma teollisuusstandardi. Sen avulla millä tahansa digitaalisella kameralla tai videokameralla otettuja kuvia voidaan tulostaa ilman tietokonetta valmistajasta ja mallista riippumatta.

# Tulostaminen digitaalikamerassa määritetyillä asetuksilla (DPOF-tulostus)

Voit määrittää tulostusasetukset, valita haluamasi kuvat digitaalikamerasta ja tulostaa ne kaikki kerralla. Lisätietoja on digitaalikameran käyttöoppaassa.



 Päiväys ja kuvanumero ovat digitaalikamerassa määritettyjä DPOF-asetuksia (näitä asetuksia ei voida muuttaa SELPHY-tulostimessa).

- Jos Canonin digitaalikameran [Print Type/Tulostustapa] -asetukseksi on valittu [Standard/Normaali], käytetään "Erilaisten kuvien tulostaminen" -kohdassa määritettyjä asetuksia (s. 21–25).

## Tulostaminen, kun verkkovirta ei ole käytettävissä

Voit käyttää akkua NB-CP2L (myydään erikseen) ja lataussovitinta CG-CP200 (myydään erikseen) kuvien tulostamiseen, kun verkkovirtaa ei ole käytettävissä. Täyteen ladatulla akulla voi tulostaa noin 36 arkkia\* postikorttikokoista paperia.

\* Arkkien määrä pohjautuu Canonin vakiotesteihin ja se saattaa vaihdella tulostusolosuhteiden mukaan.

#### Akun asentaminen



#### Poista akun liittimen suoja.

#### Liitä akku lataussovittimeen.

Aseta ensin kohdan ① suuntaisesti ja sitten kohdan
 ② suuntaisesti, kunnes akku napsahtaa ja lukkiutuu paikalleen.

#### Kytke lataussovitin SELPHY-tulostimeen.

#### Akun lataaminen



# Kytke virtajohto lataussovittimeen, jossa on akku paikallaan.

- Akun lataaminen alkaa ja oranssi valo syttyy.
- Akku latautuu täyteen noin 4 tunnissa ja vihreä valo syttyy.
- Lataaminen jatkuu, vaikka kytket SELPHY-tulostimeen virran lataussovittimen ollessa kytkettynä siihen. Lataus kuitenkin keskeytyy tulostamisen ajaksi.

Lisätietoja akkua koskevista varotoimista on akun mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Pidä SELPHY-tulostin tukevalla alustalla, esimerkiksi työpöydällä, kun se on kytketty lataussovittimeen, ja varo irrottamasta lataussovittimen johtoa.

# Vianmääritys

Jos epäilet, että SELPHY-tulostin ei toimi oikein, lue ensin seuraavat vianmääritysohjeet. Jos ohjeista ei ole apua, ota yhteyttä Canonin asiakastukipalveluun, jonka yhteystiedot ovat tuotteen mukana toimitetussa asiakaspalvelun yhteystietoluettelossa.

#### 🗸 Virta

• Laite ei käynnisty

- Tarkista, että pistoke on kytketty kunnolla (s. 10).
- Pidä Oppainiketta painettuna, kunnes näyttöön tulee käynnistyskuva (s. 11).
- Jos käytät akkua NB-CP2L (myydään erikseen) ja lataussovitinta CG-CP200 (myydään erikseen), tarkista, että akku on ladattu ja asetettu oikein ja että johto on kytketty kunnolla.

#### <sup>/</sup> Tulostusongelmat

• Tulostaminen ei onnistu

- Tarkista, että SELPHY-tulostimeen on kytketty virta (s. 11).
- Tarkista, että värikasetti ja paperikasetti on asetettu tulostimeen oikein (s. 10).
- Tarkista, että värinauha ei ole löysällä (s. 7).
- Tarkista, että käytössä on tulostimelle tarkoitettu paperi (s. 9).
- Jos väri on loppunut, vaihda värikasetti uuteen. Jos paperi on loppunut, lisää paperikasettiin paperia (s. 14).
- Tarkista, että käytössä on oikea paperin, paperikasetin ja värikasetin yhdistelmä (s. 7).
- Liitä SELPHY-tulostin vain yhteen laitteeseen kerrallaan. Tulostus ei ehkä toimi kunnolla, jos SELPHYtulostin on kytketty yhtä aikaa digitaalikameraan ja tietokoneeseen ja myös muistikortti on syötetty.
- SELPHY-tulostin voi kuumentua liikaa ja lakata väliaikaisesti toimimasta huoneen lämpötilan mukaan. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Odota, kunnes lämpötila laskee, jolloin tulostus jatkuu.

#### Muistikortin tai USB-muistin kuvia ei voida näyttää/tulostaa

- Tarkista, että muistikortti on asetettu kunnolla oikeaan korttipaikkaan etikettipuoli ylöspäin (s.12, 13).
- Tarkista, että USB-muisti on asetettu kunnolla oikeaan paikkaan ja oikein päin (s. 15).
- Tarkista, että käytössä on tuettu kuvatyyppi (s. 12).
- Jos muistikortin kanssa on käytettävä sovitinta, varmista, että muistikortti on asetettu sovittimeen ennen kuin se asetetaan korttipaikkaan (s. 12).

#### Tulostaminen digitaalikamerasta ei onnistu

- Varmista, että kamera tukee PictBridge-tekniikkaa (s. 32).
- Tarkista, että SELPHY-tulostin on liitetty oikein digitaalikameraan (s. 32).
- Tarkista, että digitaalikameran ladattava akku tai kertakäyttöiset paristot eivät ole tyhjiä. Jos lataus ei ole riittävä, vaihda tilalle täyteen ladattu akku tai uudet paristot.

#### Tulostaminen tietokoneesta ei onnistu

- Tarkista, että ohjelmisto on asennettu oikein (s. 28).
- Tarkista, että SELPHY-tulostin on kytketty USB-kaapelilla suoraan tietokoneessa olevaan porttiin (s. 29).
- Windows-tietokoneisiin liittyvät ongelmat: Tarkista, että tulostin ei ole offline-tilassa.
   Jos näin on, napsauta tulostimen kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja peruuta offline-tila.
- Macintosh-tietokoneisiin liittyvät ongelmat: Tarkista, että SELPHY-tulostin on rekisteröity kirjoitinluetteloon (s. 29).

- Päiväyksen tulostaminen ei onnistu
  - Muistikorteilta tai USB-muistista tulostaminen ei onnistu
  - Tarkista, että päiväyksen merkintätoiminto on käytössä (s. 33). Jos käytetään DPOF-tulostusta, päiväyksen merkintäasetukset määritetään digitaalikamerassa, jolla DPOF-asetukset tehdään.

#### Tulostaminen digitaalikamerasta ei onnistu

 Tarkista, että digitaalikameran päiväysasetus on [On/Päällä]. Jos asetus on [Default/Oletus], käytetään SELPHY-tulostimen päiväyksen merkintäasetusta.

#### Tulostusjälki ei ole siisti

- Tarkista, että värinauha tai paperi ei ole pölyinen.
- Tarkista, että SELPHY-tulostimen sisäpinnoilla ei ole pölyä (s. 39).
- Tarkista, että SELPHY-tulostimen sisäpinnoille ei ole tiivistynyt kosteutta (s. 39).
- Tarkista, että SELPHY-tulostimen lähellä ei ole sähkömagneettisia aaltoja tai voimakkaita magneettikenttiä tuottavia laitteita (s. 5).
- Tietokonenäytön ja tulosteen värit ovat erilaiset
  - Värit toistuvat erilaisina tietokonenäytöissä ja tulosteissa. Erot saattavat johtua myös näytön tarkasteluympäristöstä (valon väristä ja määrästä) tai näytön väriasetuksista.
- Kun käynnissä oleva tulostustyö peruutettiin tietokoneella, aikaisemmin tulostettu kuva tulostettiin uudelleen, kun tulostamista jatkettiin
  - Jos peruutat tulostamisen Macintosh-tietokoneella ja käynnistät sen uudelleen, aikaisemmin tulostettu kuva saatetaan tulostaa uudelleen, kun tulostamista jatketaan.

#### 🛡 Paperiin liittyvät ongelmat

- Paperi ei mahdu kasettiin
  - Tarkista, että paperin koko vastaa paperikasetin kokoa (s. 2).
- Paperi ei syöty tulostimeen oikein / toistuvat paperitukokset
  - Tarkista, että sekä paperiarkit että -kasetti on asetettu tulostimeen oikein (s. 8, 10).
  - Tarkista, että paperikasetissa on vähemmän kuin 19 arkkia.
  - Tarkista, että paperikasetin uloimman kannen päälle ei ole kertynyt paperia 19 arkkia tai sitä enemmän.
  - Tarkista, että käytössä on tulostimelle tarkoitettu paperi (s. 9).
- Haluttua määrää tulosteita ei voida tulostaa / paperia jää yli
  - Paperia saattaa jäädä yli, jos väri loppuu ensin (s. 14).

Paperi on juuttunut

Jos paperi näkyy SELPHY-tulostimen etu- tai takaosasta (paperin poistolokerosta) (s. 6), poista paperi vetämällä varovasti. Älä kuitenkaan yritä kiskoa paperia ulos väkisin, jos paperin poistaminen ei onnistu kevyesti vetämällä. Kytke ja katkaise tulostimen virta toistuvasti, kunnes paperi tulee ulos tulostimesta. Jos olet vahingossa katkaissut virran tulostuksen aikana, kytke se takaisin ja odota, että paperi tulee ulos. Paperitukoksen sattuessa kysy neuvoja jälleenmyyjältä tai Canonin asiakastukipalvelusta. Älä poista jumittunutta paperia väkisin. Tulostin saattaa vahingoittua.

#### <sup>/</sup> Virheilmoitukset

Jos SELPHY-tulostimen toiminnassa ilmenee virhe, näyttöön tulee virheilmoitus. Jos mahdollinen ratkaisuehdotus tulee näyttöön virheilmoituksen yhteydessä, toimi näytön ohjeiden mukaan. Jos näyttöön ei tule ratkaisuehdotusta, katso lisätietoja kohdasta "Vianmääritys" (s. 35).

Jos näistä ohjeista ei ole apua, ota yhteyttä Canonin asiakastukipalveluun, jonka yhteystiedot ovat asiakaspalvelun yhteystietoluettelossa.



 Jos ongelma ilmenee SELPHY-tulostimen ollessa liitettynä digitaalikameraan, myös kameran näytössä voi näkyä virheilmoitus. **Tekniset tiedot** 

#### SELPHY CP810

Tulostusmenetelmä	Sublimaatio ja lämpösiirto (päällyskerroksella)		
Resoluutio/väriesitys	300 x 300 dpi		
Sävyt	256 sävyä väriä kohti (Resoluutio, joka perustuu "alueen pisteiden määrään", vastaa 4 800 x 4 800 dpi väriesitystä)*1		
Muste	Oma värikasetti (Y/M/C/suojapinnoite)		
Paperi	Postikorttikoko, L-koko, korttikoko (mukaan lukien koko sivun tarrat ja 8 tarran arkit)		
Tulostuskoko	Ei kehystä	Kehystetty	
Postikorttikoko	100,0 x 148,0 mm	91,3 x 121,7 mm	
L-koko	89,0 x 119,0 mm	79,1 x 105,1 mm	
Korttikoko	54,0 x 86,0 mm	49,9 x 66,6 mm	
(Kukin tarra 8 tarran arkilla)	22,0 x 17,3 mm	-	
Tulostusnopeus*2	Muistikorteilta tai USB-muistista tulostamin	ien / kameraan liitettynä (PictBridge)	
Postikorttikoko	Noin 47 s		
L-koko	Noin 39 s		
Korttikoko	Noin 27 s		
Syöttöjärjestelmä	Automaattinen paperinsyöttö paperikasetista		
Poistojärjestelmä	Automaattinen paperin poisto paperikasetin päälle		
Näyttö	Kääntyvä 6,8 cm (2,7 tuuman) TFT-nestekidenäyttö		
Liitäntä			
Hi-Speed USB	Liittäminen PictBridge-yhteensopivaan laitteeseen: USB-yhteensopiva A-tyypin liitin		
Muistikortit	Liittäminen tietokoneeseen: USB-yhteensopiva Mini-B-liitin CF-kortti, Microdrive, xD-Picture-kortti*3, SD-muistikortti, SDHC-muistikortti, SDXC- muistikortti, MMC-kortti, MMCplus-kortti, HC MMCplus -kortti, miniSD-muistikortti*3, miniSDHC-muistikortti*3, microSD-muistikortti*3, microSDHC-muistikortti*3, microSDXC-muistikortti*3, RS-MMC-kortti*3, MMCmobile-kortti*3, MMCmicro-kortti		
USB-muisti	Ainoastaan FAT/exFAT-tuettu		
Käyttölämpötila	5–40 °C		
Käyttökosteus	20–80 %		
Virta	Verkkolaite CA-CP200 B Akku NB-CP2L (myydään erikseen) Lataussovitin CG-CP200 (myydään erikseen)		
Virrankulutus	Enintään 60 W (valmiustilassa enintään 4 W)		
Mitat	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (poislukien ulkonem	at)	
Paino (vain tulostin)	Noin 810 g		

\*1 SELPHY-tulostimen käyttämä "sävyjen keskitys" mahdollistaa (enintään) 256 värisävyn toistamisen pistettä kohden. Tulostimet, jotka käyttävät "alueen pisteiden määrää" sävyjen toistamisessa, toistavat sävyjä tulostusalueen pisteiden mukaan, eli tarvitaan 256 pistettä (16 vaakasuuntaista pistettä x 16 pystysuuntaista pistettä) toistamaan samat 256 värisävyä. SELPHY-tulostimen värien esitys vastaa siten alueen pisteiden määrän mukaan 4 800 x 4 800 dpi:n tarkkuutta.

 Sävy viittaa yhdellä tulosteella esiintyvien värisävyjen mahdolliseen määrään. Esimerkiksi mustavalkoisella on kaksi sävyä, kun taas 256 sävyä sisältävät kaikki valkoisen ja mustan väliset harmaan sävyt, jotka voidaan esittää.
 "dpi" viittaa 1 tuumalle tulostettavien väripisteiden määrään ("dots per inch").

(•)

\*2 Mitattuna keltaisen tulostuksen merkkivalon syttymisestä tulosteen valmistumiseen.

\*3 Edellyttää asianmukaista sovitinta (saatavilla erikseen).

#### Verkkolaite CA-CP200 B

Nimellinen syöttöteho
Nimellisteho
Käyttölämpötila
Mitat
Paino

100–240 V AC (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V) 24 V DC, 1,8 A 0–45 °C 122,0 x 60,0 x 30,5 mm (ei sisällä virtajohtoa) Noin 310 q

#### 🛡 Pölysuojakansi DPC-CP100

Tämä ei ehkä tule mukana joillakin alueilla. Osta tarvittaessa erikseen.Mitat137,5 x 117,0 x 27,2 mmPainoNoin 88 g

#### 🛡 Lataussovitin CG-CP200 (myydään erikseen)

Nimellinen syöttöteho	24 V DC
Nimellisteho	24 V DC
Käyttölämpötila	5–40 °C
Mitat	156,2 x 49,0 x 35,5 mm (poislukien ulkonemat)
Paino	Noin 134 g

#### 厂 Akku NB-CP2L (myydään erikseen)

Тууррі	Kierrätettävä litiumakku
Nimellinen jännite	22,2 V DC
Nimelliskapasiteetti	1 200 mAh
Akun käyttöikä (lataussykli)	Noin 300 kertaa
Käyttölämpötila	5–40 °C
Mitat	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Paino	Noin 230 a

Kaikki tiedot perustuvat Canonin testeihin.

Tulostimen tekniset tiedot ja ulkomuoto voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

#### HUOMIO

RÄJÄHDYSVAARA KÄYTETTÄESSÄ VÄÄRÄNTYYPPISIÄ AKKUJA. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT PAIKALLISTEN MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.

#### Alkuperäisten Canonin lisävarusteiden käyttö on suositeltavaa.

Tämä tuote on suunniteltu toimimaan moitteettomasti aitojen Canonin lisävarusteiden kanssa. Canon ei ole vastuussa mahdollisista tuotteelle tapahtuneista vahingoista ja/tai tapaturmista, kuten tulipaloista, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin Canonin valmistamien lisävarusteiden toimintahäiriöistä (kuten akun vuotamisesta ja/tai räjähtämisestä). Huomaa, että tämä takuu ei koske korjauksia, jotka aiheutuvat muiden kuin Canonin valmistamien lisävarusteiden toimintahäiriöistä, vaikka tällaiset korjaukset voidaan tilata erillistä korvausta vastaan.

# SELPHY-tulostimen käsitteleminen

- Älä altista laitetta koville iskuille tai tärinälle. Se voi aiheuttaa paperitukoksia tai toimintahäiriöitä tulostimessa.
   Älä altista SELPHY-tulostinta hyönteismyrkyille tai herkästi syttyville nesteille. Älä anna SELPHY-tulostimen
- olla kosketuksissa kumi- tai muoviesineiden kanssa pitkiä aikoja. Tämä saattaa heikentää ulkokuorta.
   SELPHY-tulostin voi kuumentua liikaa ja lakata väliaikaisesti toimimasta huoneen lämpötilan mukaan.
- SELPH tulostin voi kuumenuda iikaa ja lakata vailaikaisesti uoimimasta nuoneen lämpötilan mukaan. Kyseessä ei ole toimintahäiriö. Odota, kunnes SELPHY-tulostin jäähtyy ja alkaa taas toimia. Tulostus voi viedä kauemmin, jos tulostetaan yhtäjaksoisesti, huoneen lämpötila on korkea tai SELPHY-tulostimen takana oleva ilma-aukko on tukossa, koska SELPHY-tulostin kuumenee ja lopettaa tulostamisen tilapäisesti.
- Kun SELPHY-tulostin siirretään kylmästä lämpimään, estä kosteuden tiivistyminen asettamalla SELPHY-tulostin ilmatiiviiseen muovipussiin ennen siirtoa ja poistamalla pussi, kun SELPHY-tulostin on lämmennyt huoneenlämpöiseksi. Jos kosteutta tiivistyy, jätä SELPHY-tulostin huoneenlämpöön siksi aikaa, että kosteus haihtuu itsestään.
- Puhdista SELPHY-tulostin pehmeällä kuivalla kankaalla.
- Jos ilma-aukkoon (s. 6) kerääntyy pölyä, poista värikasetti (s. 14) ja poista pöly. Tulosteet eivät ehkä ole puhtaita, jos ilma-aukosta pääsee sisään pölyä.

Ålä koskaan puhdista SELPHY-tulostinta liuottimilla, kuten bensiinillä tai ohenteella, tai miedolla puhdistusaineella. Tämä voi heikentää tai vääntää ulkokuorta tai pinnoite saattaa irrota.

#### 🛡 Tavaramerkkioikeudet

- SDXC-logo on SD-3C, LLC -yhtiön tavaramerkki.
- Tämä laite sisältää Microsoftin lisensoiman exFAT-tiedostojärjestelmän.
- CF5-logo on CompactFlash Associationin tavaramerkki.

#### 🛡 Tietoja tästä oppaasta

- Tämän oppaan tai sen osan monistaminen, siirtäminen tai tallentaminen tiedonhakujärjestelmään on kielletty ilman Canonin lupaa.
- Canon pidättää oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ilman ennakkoilmoitusta.
- Tässä oppaassa olevat kuvat ja näyttökuvat voivat poiketa hieman todellisista.
- Edellä mainitusta huolimatta Canon ei ota vastuuta tuotteen virheellisestä käytöstä aiheutuneista vahingoista.

#### Vain EU- ja ETA-alueelle.



Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (WEEE-direktiivi, 2002/96/EY), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä näkyvän symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu

kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän.

Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa, tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun virheellinen käsittely voi vahingoittaa ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska laitteet saattavat sisältää ympäristölle ja terveydelle haitallisia aineita. Tuotteen asianmukainen hävittäminen säästää samalla luonnonvaroja.

Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa

www.canon-europe.com/environment.

(ETA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

PAINETTU EU:SSA

© CANON INC. 2012



# SELPHY CP810 KOMPAKT FOTOSKRIVARE

## Handbok för skrivaren

# **SVENSKA**

- Läs igenom den här handboken, inklusive "Säkerhetsföreskrifter", innan du använder skrivaren.
- Läs igenom handboken ordentligt så att du inte användar skrivaren på fel sätt.
- Förvara handboken på ett säkert ställe så att du kan använda den vid behov.

# Förpackningens innehåll

Kontrollera att följande föremål finns med i förpackningen till skrivaren med hjälp av 

(kryssrutorna). Ta kontakt med återförsäljaren om något saknas.



\*1 Medföljer inte i alla regioner.

\*2 Medföljer inte i alla regioner. Tillbehöret kan i annat fall köpas separat.

# Bläck och papper (säljs separat)

Kom ihåg att köpa in en färgkassett/ett papperspaket innan du börjar använda skrivaren.

Färgkassett/pa				
Produktnamn Pappersformat		Antal möjliga utskrifter	Papperskassett	
Färgkassett/papperspaket KP-36IP (vykortsformat)		36		
Färgkassett/papperspaket KP-72IN (fotopapper)	Vykortsformat	72	Papperskassett PCP-CP400 (ingår tillsammans med SELPHY)	
Färgkassett/papperspaket KP-108IN (fotopapper)		108		
Färgkassett/papperspaket KL-36IP		36		
Färgkassett/papperspaket KL-36IP 3-pack	L-format	108	Papperskassett PCPL-CP400*	
Färgkassett/papperspaket KC-36IP		36		
Färgkassett/etikettpaket KC-18IF (helsidesetiketter)	Kortformat	18	Papperskassett PCC-CP400*	
Färgkassett/etikettpaket KC-18IL (8 etiketter/ark)		18		

(•)

\* Köps separat med färgkassett/papperspaket.

Viss tillbehör är inte tillgängliga i alla regioner.

# **Viktig information**

- De bilder som skrivs ut med den här skrivaren ska användas för personligt bruk. Om du skriver ut bilder utan tillstånd från innehavaren av upphovsrätten till bilderna bryter du mot upphovsrättslagarna.
- Produktgarantin gäller endast i det land där skrivaren säljs. Om det uppstår ett problem när skrivaren används utomlands, ska den återföras till det land där den såldes innan garantikraven framförs till Canons kundtjänst.
- LCD-skärmen tillverkas med mycket exakt produktionsteknik. Över 99,99 % av bildpunkterna fungerar enligt specifikationen. Ibland händer det dock att en del bildpunkter inte fungerar eller visas som röda eller svarta punkter. Detta har ingen effekt på den utskrivna bilden och utgör inte något funktionsfel.
- LCD-skärmen kan vara täckt med en tunn plastfilm som skyddar mot repor under transporten. Ta i så fall bort den innan skrivaren används.

# Uttryck som används i handboken

- Skrivaren kallas för "SELPHY" eller "skrivaren".
- I texten används ikoner som representerar knapparna på SELPHY. En mer detaljerad beskrivning finns i avsnittet "Knappar" (s. 6).
- Meddelanden som visas på skärmen står inom hakparenteser [].
- Uisar viktiga kommentarer.
- 🖉 : Visar tips och ytterligare information.
- (s. xx): Visar sidreferens. xx visar antalet sidor.
- Instruktionerna i den här handboken utgår från standardinställningen för alla funktioner.
- De olika typerna av minneskort som kan användas med skrivaren kallas för "minneskort".

# ۲

# Innehållsförteckning

Förpackningens innehåll	2
Bläck och papper (säljs separat)	2
Viktig information	3
Uttryck som används i handboken	3
Säkerhetsföreskrifter	4
Förbereda SELPHY	5
Skrivarens olika delar	6
Information som visas på skärmen	7
Komma igång	7
Välja visningsspråk	11
Kompatibla minneskort och	
minneskortplatser	12
Bilder som kan skrivas ut	12
Välja och skriva ut bilder	13
Skriva ut alla bilder	16
Förvara utskrivna foton	17
Rengöra efter utskriften	17

Underhålla skrivaren	17
Beskära och skriva ut bilder	18
Skriva ut ID-foton	19
Skriva ut olika bilder	21
Skriva ut från dator	26
Installera och starta programvaran	28
Skriva ut bilder med programvaran	30
Skriva ut från en digitalkamera	32
Skriva ut bilder med inställningar som	
angetts i digitalkameran (DPOF-utskrift)	33
Skriva ut utan anslutning till elnätet	34
Felsökning	35
Tekniska data	37
Använda SELPHY	39

3

# Säkerhetsföreskrifter

- Läs igenom säkerhetsföreskrifterna nedan innan du använder skrivaren. Var noga med att alltid använda skrivaren på rätt sätt.
- Säkerhetsföreskrifterna på följande sidor är till för att du inte ska skada dig själv, någon annan eller utrustningen.
- Läs även instruktionerna till eventuella tillbehör som säljs separat.

🗥 Varning!

Indikerar risk för allvarliga skador eller livsfara.

#### • Förvara utrustningen utom räckhåll för barn.

Om ett barn får nätkabeln runt halsen kan det leda till att barnet kvävs.

- Använd endast rekommenderade strömkällor.
- Försök inte ta isär, ändra eller anbringa värme på skrivaren.
- Tappa den inte och utsätt den inte för hårda slag.
- Undvik skador genom att inte vidröra skrivarens inre delar om du har tappat den eller om den har skadats på annat sätt.
- Sluta genast att använda skrivaren om det ryker om den eller om den luktar eller på något sätt inte fungerar normalt.
- Rengör inte utrustningen med organiska lösningsmedel som alkohol, bensin eller thinner.
- Låt inte skrivaren komma i kontakt med vatten (t.ex. havsvatten) eller andra vätskor.
- Låt inte vätskor eller främmande föremål komma in i skrivaren.
- Det kan leda till elektriska stötar eller brand.

Om vätska kommer i kontakt med skrivaren, ska du ta ur nätkabeln ur strömuttaget och rådfråga återförsäljaren eller Canons kundtjänst.

Rör inte skrivaren eller nätkabelns kontakt under åskväder.

Det kan leda till elektriska stötar eller brand. Sluta omedelbart att använda utrustningen och gå bort från den.

- Koppla regelbundet ur nätkabeln och torka bort damm och smuts som kan ha samlats på kontakten, på utsidan av eluttaget och på det omgivande området med en torr trasa.
- Ta inte i nätkabeln med våta händer.
- Använd inte utrustningen på sätt som gör att nominell kapacitet hos eluttaget eller sladdtillbehör inte överstigs. Använd den inte om nätkabeln eller kontakten är skadade eller inte helt och hållet isatta i strömuttaget.
- Låt inte smuts eller metallföremål (t.ex. nålar eller nycklar) komma i kontakt med anslutningarna eller kontakterna.
- Skär inte i, skada eller förändra nätkabeln, och placera inga tunga föremål på den.

Det kan leda till elektriska stötar eller brand.

#### Använd inte de medföljande cd-rom-skivorna i en cd-spelare som inte stöder data-cd.

Högtalarna kan skadas om du spelar en data-cd i en cd-musikspelare. De höga ljuden på en data-cd som spelas på en cd-musikspelare kan dessutom orsaka hörselskador om du lyssnar på skivan med hörlurar.

## 🛕 Akta!

Indikerar risk för personskada.

- Stick inte in någon del av handen i skrivaren.
- Placera SELPHY på en plats där ingen kan snubbla på nätkabeln.

Det kan leda till personskada eller skador på skrivaren.

- Undvik att använda, placera eller förvara skrivaren på följande platser:
  - Platser som utsätts för starkt solljus.
  - Fuktiga eller dammiga platser.
     Platser som utsätts för kraftiga vibrationer.

Detta kan medföra att skrivaren eller adaptern överhettas och skadas, vilket kan leda till elektriska stötar, brännskador eller eldsvådor.

Höga temperaturer kan leda till deformering av adaptern eller skrivarens hölje.

4
#### Akta!

Indikerar risk för skador på utrustningen.

• Dra ur nätkabeln från eluttaget när skrivaren inte används.

Placera inte någonting, t.ex. en duk, ovanpå skrivaren när den används.

Om du lämnar skrivaren påslagen under en längre tidsperiod kan den överhettas och missformas, vilket kan leda till brand.

 Återanvänd aldrig papper för utskrifter, även om en bild bara skrivits ut på en del av papperet och det finns tomt utrymme kvar enligt bilden.

Om du återvänder papper kan bläckarket fastna på papperet, eller så kan det leda till pappersstopp eller skador på skrivaren.



#### Dra aldrig ur sladden när du skriver ut.

Om du har råkat stänga av strömmen av misstag, startar du om skrivaren och väntar tills papperet har matats ut. Kontakta återförsäljaren eller Canons kundtjänst om du får problem med pappersstopp. Dra aldrig ut papper som fastnat med våld. Detta kan skada skrivaren.

 Använd inte skrivaren i dammiga utrymmen eller närheten av apparater som genererar starka magnetfält, till exempel motorer.

Det kan leda till att skrivaren inte fungerar.

# **Förbereda SELPHY**



- Placera SELPHY på en stabil och jämn yta, till exempel ett bord. Placera den aldrig på ostadigt eller lutande underlag.
- Placera SELPHY minst en meter från enheter som avger elektromagnetiska vågor eller starka magnetiska fält.
- Se till att det finns minst 10 cm fritt utrymme runt omkring SELPHY.
- Eftersom papper kommer att matas in och ut ur SELPHY vid utskrift, måste det finnas utrymme bakom skrivaren som motsvarar minst papperets längd.

 Använd inte SELPHY i närheten av apparater som genererar magnetfält, till exempel motorer, eller i dammiga utrymmen. Det kan leda till att skrivaren inte fungerar.

Placera den inte heller nära tv- eller radioapparater. Det kan leda till att skrivaren inte fungerar.



۲

\* Till den här kortplatsen kan du ansluta säkerhetskablar, t.ex. ett Kensington-lås.

Knappar

**(** 



(•)

lkoner som används i handboken		Namn	Funktion		
1	—	Skärm (LCD-skärm)	Visar bilder, inställningsskärmar och felmeddelanden (s. 36).		
2	ወ	ON-knapp	Används för att starta och stänga av SELPHY (s. 11).		
3		MENU-knapp	Visar menyskärmen (s. 11).		
4	—	EDIT-knapp	Visar redigeringsmenyn och roterar beskärningsramen.		
5	ОК	OK-knapp	Ställa in det valda objektet.		
6		Upp/+ COPIES-knapp			
7	▼	Ner/- COPIES-knapp	Ange antalet exemplar, valja objekt for installning.		
8	•	Vänster	Väula mallan hildar, ändra inställningar		
9	►	Höger	vaxia menan bilder, andra instanningar.		
10	€	Förstora	Ändrar visningsläge, gör beskärningsramen större.		
U	Q	Förminska	Ändrar visningsläge, gör beskärningsramen mindre.		
12	Ð	BACK-knapp	Går tillbaka till föregående skärmbild (s. 21), avbryter utskrift (s. 14).		
13	£	PRINT-knapp	Startar utskriften (s. 14).		

(•)



#### Ändra visningsläge

Du kan visa bilden på hela skärmen eller dela upp skärmen i 4 rutor genom att trycka på € ♀. -knapparna. Om du visar bilden på hela skärmen visas även den ram som anger utskriftsområdet.

# Komma igång

Förberedelser inför utskrifter. En färgkassett och papper i vykortsformat (säljs separat) (s. 2) används som ett exempel, men du använder samma förberedelser för alla storlekar.

Se till att det inte kommer damm på papperet, eftersom det kan leda till funktionsfel eller linjer på de utskrivna bilderna (s. 5).

#### <sup>/</sup> Förbereda färgkassetten



Bläckark

#### Kontrollera färgkassetten och bläckarket.

- Håll färgkassetten utan att vidröra bläckarket och kontrollera att storleken på det papper som du ska skriva ut stämmer överens med den storlek som står på färgkassetten (t.ex. Postcard(4x6in)Size, Card Size).
- Kontrollera att bläckarket är spänt. Om bläckarket inte är spänt vrider du hjulet enligt bilden. Annars kan bläckarket gå sönder när du för in det i SELPHY.

Se till så att du inte kommer åt bläckarket, att du inte är blöt om händerna när du handskas med färgkassetten och att det inte hamnar smuts eller damm på bläckarket. Smuts och vattendroppar kan göra att det blir linjer på fotografierna, att utskriftskvaliteten blir dålig, att bläckarket repas eller att skrivaren slutar fungera (s. 5).

När du spänner arket vrider du hjulet försiktigt utan att använda kraft. Om du tar i för mycket kan bläckarket gå sönder, eller så tar bläckarket slut innan fotoutskriften är klar, vilket gör att det blir papper över.



#### Kontrollera pappersformatet.

 Kontrollera att den förberedda färgkassetten och det format som visas på papperskassetten (t.ex. POSTCARD (4x6in), CARD SIZE) stämmer överens.

#### Öppna luckan.

 Det finns två luckor. Öppna först den yttre luckan ① och sedan den inre ②.

#### Lägg i papperet.

- Lägg papperet i papperskassetten som du har förberett.
- Du kan lägga upp till 18 ark i papperskassetten. Om du lägger fler än 18 ark i papperskassetten kan det skada skrivaren eller leda till att den inte fungerar.
- Håll papperet som bilden visar och ladda med glansiga sidan uppåt. Vidrör inte papperets utskriftssida (den glansiga sidan) med fingrarna. Det kan göra att utskrifterna inte blir snygga.
- Ta bort eventuell skyddsfilm och lägg pappersarken utan skyddsfilmen i kassetten.
- Om du använder vykortsformat med särskild plats för frimärke ska papperet läggas så att frimärksfältet är vänd enligt bilden.

#### Stäng luckan.

 Stäng den inre luckan så att den hamnar på plats med ett klick. Låt den yttre luckan vara öppen när du skriver ut.

#### Skriva ut med L-format



 Du kan också skriva ut med L-format genom att använda PCPL-CP400 (säljs separat). Du kan också skriva ut i vykortsformat genom att ta bort adaptern på det sätt som bilden visar.  Använd bara papper som är särskilt avsett att användas i SELPHY CP-skrivare och som säljs som färgkassett/papperspaket under varumärket Canon. Du kan inte använda vanligt utskriftspapper, vanliga vykort eller papper som är avsett för skrivare i SELPHY ES-serien.

- Undvik att göra följande, eftersom det kan leda till fel eller att skrivaren inte fungerar:
  - vända papperet (den glansiga sidan är papperets utskriftssida)
  - vika eller dela papperet vid perforeringarna innan utskriften görs
  - använda etikettark där etiketterna har börjat lossna eller där de har tagits bort
  - skriva på ark innan de skrivs ut med skrivaren
  - återanvända papper och skriva ut på baksidan (s. 5)
     återanvända förbrukade färgkassetter
- Vidrör inte papperskassettens fjädrar. Om fjädrarna böjs eller deformeras kommer papperet inte att matas in i SELPHY som det ska.
- En fjäder sitter mitt på ovansidan av papperskassetter i kortstorlek.
- Se till att du inte vidrör eller gnuggar papperets utskriftssida (den glansiga sidan), att du inte hanterar papperet med blöta händer och att det inte hamnar damm eller smuts på papperet. Smuts och vattendroppar kan göra att det blir linjer på fotografierna, att utskriftskvaliteten blir dålig eller att skrivaren slutar fungera (s. 5).



#### <sup>/</sup> Montera dammskyddet

Genom att sätta fast dammskyddet DPC-CP100 kan du förhindra att damm och smuts ansamlas på papperet. Dammskyddet medföljer vid leverans endast i vissa regioner. Tillbehöret kan i annat fall köpas separat.



Sätt fast dammskyddet som bilden visar.

 Om skrivaren står i ett dammigt utrymme, eller om du arbetar utomhus, kan det hända att damm och smuts ansamlas på papperet trots att du använder dammskyddet. Därför bör du alltid se till att du använder SELPHY i en ren miljö.

Förvara dammskyddet i en påse så att inte skyddet blir dammigt när du inte använder det.



Sätta i färg- och papperskassetterna

# Öppna luckorna.

۲

 Öppna luckorna framför facken för färgkassetten och papperskassetten.

#### Sätt i färgkassetten.

- Sätt i färgkassetten i skrivaren i den riktning som visas med en pil på kassetten tills det klickar till och kassetten låses på plats.
- Stäng luckan till färgkassetten.

#### Sätt i papperskassetten.

 Se till att den yttre luckan är öppen (s. 8) och för in papperskassetten så långt det går i facket.

## V Ansluta nätström



#### Anslut adapterkabeln till SELPHY.

Tryck in adapterkontakten helt och hållet i SELPHY.



2

3

**(** 

#### Sätt i nätkabelkontakten i eluttaget.

( )

 Anslut nätkabeln till nätaggregatet och anslut sedan den andra änden till ett eluttag.

# Välja visningsspråk

Print All Images

EDIT

Change Settings

COPIES +

ίοκ

➡ Back 

(ок

mm/dd/yyyy

➡ Back

5

On

English

ID Photo **Change Settings** 

П

0 MENU ON

Date Format

🕫 Language

Auto Power Down

COPIES+

Ok

2

3

4

5

**(** 

Du kan ändra språket för menverna och meddelandena på LCD-skärmen. Det förvalda språket är engelska.

۲



- Tryck på 🖃-knappen.
- Tryck på ▲▼ och markera [Change Settings/Ändra inställningar], och tryck sedan på OK.

#### 

- Visa språkinställningsskärmen.
- Tryck på ▲▼ för att välja ett alternativ under [ 🗊 Language/Språk], och tryck sedan på **OK**.

#### Välj ett språk.

۲

- Välj ett språk genom att trycka på ▲▼◀▶ och tryck sedan på OK.
- Du kan gå tillbaka till steg 2 om du trycker på ڬ två gånger.

( )

## Kompatibla minneskort och minneskortplatser



Kortplatser		Minneskort som kan användas utan adapter	Minneskort som kräver adapter (säljs i handeln)		
1	SD/MMC+	<ul> <li>SD-minneskort</li> <li>SDHC-minneskort</li> <li>SDXC-minneskort</li> <li>MultiMediaCard</li> <li>MMCplus-kort</li> <li>HC MMCplus-kort</li> </ul>	<ul> <li>miniSD-minneskort</li> <li>miroSDHC-minneskort</li> <li>microSDHC-minneskort</li> <li>microSDXC-minneskort</li> <li>RS-MMC-kort*1</li> <li>MMCmobile-kort</li> <li>MMCmicro-kort</li> </ul>		
2	CF/microdrive	CF-kort      Kr     Microdrive	● xD-Picture-kort*2		

\*1 "RS-MMC" är en förkortning för "Reduced-Size Multi Media Card" (förminskat MultiMediaCard).
\*2 Har testats med den DPC-CF-adapter som tillverkas av Fujifilm Corporation.

 Om du använder ett minneskort som kräver en adapter ska du sätta minneskortet i adaptern innan adaptern sätts in i motsvarande kortplats.
 Om du sätter in minneskortet på kortplatsen utan att använda en adapter är det inte säkert att du kan ta ut det ur skrivaren.

 Använd ett minneskort som är formaterat i den enhet som tog bilderna. Ett minneskort som har formaterats i en dator kanske inte känns igen.

Instruktioner finns i bruksanvisningen som medföljer minneskortet och adaptern.

#### 🛡 Om USB-minnen

Du kan skriva bilder till ett vanligt USB-flashminne genom att ansluta det till SELPHY (s. 15).

# Bilder som kan skrivas ut

JPEG-bilder som följer Exif-standarden kan skrivas ut med SELPHY.



Bilder med oregelbunden storlek eller bilder som har redigerats på en dator kanske inte visas eller skrivs ut som de ska.

# Välja och skriva ut bilder

Du kan markera en bild och ange antalet exemplar som ska skrivas ut. I det här avsnittet används ett SD-minneskort som exempel, men du kan även skriva ut från andra minneskort genom att följa samma procedur.

Ca. 45°





- Tryck på och håll ned d tills skärmen här till vänster visas.
- Om du vill stänga av, trycker du på och håller ned igen tills skärmen förändras.

#### Fäll upp skärmen (LCD-skärm)

 Fäll inte upp LCD-skärmen mer än 45°, eftersom det kan leda till skada eller felfunktion.

# Etikettsida

#### Sätta in ett minneskort i kortplatsen.

- Sätt i kortet som bilden visar tills kortet klickar på plats.
- Om du vill ta ut kortet trycker du in det tills det klickar, och släpper sedan upp fingret långsamt.
- Om du använder ett kort av typen CF/microdrive sätter du in kortet helt i motsvarande kortplats.
- Skärmbilden i steg 4 (bildvisningsskärmen) (s. 7) visas.

#### Välj en bild.

(•)

- Välj en bild som du vill skriva ut med hjälp av
   -knapparna.
- Var femte bild visas om du håller ned ◀►-knapparna.

#### Välj antal exemplar.

- Ställ in önskat antal exemplar med hjälp av ▲▼-knapparna.
- Om du håller ned ▲▼-knapparna, ökar eller minskar antalet med fem.
- Om du vill skriva ut en bild till på samma gång upprepar du steg 4 och 5.



 $( \bullet )$ 

2





Antal exemplar av den visade bilden

Antal exemplar





13







 $(\mathbf{I})$ 



#### Skriv ut.

- Papperet matas in och ut på baksidan av SELPHY flera gånger under utskriften. Ta inte i papperet förrän utskriften är klar och det utskrivna arket har matats ut till utmatningsfacket (ovanpå papperskassetten).
- Låt inte mer än 19 ark samlas i utmatningsfacket.
   Om du behöver avbryta utskriften trycker du på
- Shappen.

#### Lägg i papperet.

- Om det visas ett meddelande på skärmen om att papperet har tagit slut, drar du ut papperskassetten ur SELPHY utan att stänga av strömmen.
- Fyll på med nytt papper i papperskassetten (s. 8) och sätt tillbaka kassetten i SELPHY (s. 10).

#### Byt färgkassett.

- Om det visas ett meddelande på skärmen om att färgen har tagit slut, öppnar du färgluckan utan att stänga av strömmen.
- Färgkassetten matas ut om du förflyttar luckan som bilden visar. Sätt i en ny färgkassett (s. 7, 10).
- Du får aldrig dra ut papperskassetten, öppna färgkassettens lucka eller ta ur minneskortet under utskrift eller strax efter att strömmen till skrivaren har slagits på. Det kan leda till att skrivaren inte fungerar.
  - Avbryt utskriften genom att trycka på . Det går inte att avbryta utskriften genom att trycka på ON, och skrivaren kan skadas om du bryter strömmen genom att dra ut nätsladden.

• Det kan dröja lite innan bilderna visas på bildskärmen i steg 4 om det finns många bilder på minneskortet.

- Om skärmen [Start DPOF printing/Starta DPOF-utskrift] visas följer du instruktionerna i avsnittet "Skriva ut bilder med inställningar som angetts i digitalkameran (DPOF-utskrift)" (s. 33).
- Du kan skriva ut upp till 99 bilder på en gång och ange upp till 99 kopior i steg 4 och 5. Däremot går det inte att ange fler än 999 bilder (s. 35).

#### <sup>/</sup> Undvik ofullständiga utskrifter

Om du följer de här rekommendationerna minskar du risken för att bläckarket tar slut innan ett foto har skrivits ut fullständigt.

- Vrid inte hjulet för mycket när du spänner bläckarket (s. 7).
- Om du får ett felmeddelande på skärmen om att papperet har tagit slut, fyller du på med papper utan att stänga av strömmen (steg 7), och utan att avbryta utskriften med <sup>sc</sup> (steg 6).

Beroende på hur utskriften görs, är det inte säkert att du helt kan undvika ofullständiga utskrifter, eftersom bläckarket i vissa fall kan ta slut även om du följer ovanstående rekommendation.

#### 🗸 Skriva ut från USB-minnen

Precis som bilder på ett minneskort kan bilder på i handeln förekommande USB-minnen skrivas ut.

۲



#### Sätt i ett USB-minne.

- Sätt i ett USB-minne som figuren visar.
- Alla följande steg är desamma som när du ska skriva ut bilder från minneskort (s. 13–14).

 Beroende på vilket märke av USB-minne du använder kan det vara olika svårt att sätta i och ta ut det, och det kan hända att det inte fungerar.

• Se instruktionerna i bruksanvisningen som medföljer USB-minnet.

#### 🎔 Skriva ut den markerade bilden i ett exemplar

Om du ska skriva ut en bild i ett exemplar räcker det med en enkel åtgärd.



#### Välja och skriva ut en bild.

• Välj bilden enligt beskrivningarna i steg 1 till 4 på s. 13.

• Tryck på  $\mathbf{D}_{\mathbf{I}}$  för att skriva ut bilden i ett exemplar.

 Om du har angett bilden och antal kopior i steg 4 till 5 på s. 13, skriver SELPHY ut enligt inställningarna även om du utför åtgärderna ovan. Därför kan du kontrollera att antalet kopior är "0" i steg 4 på s. 13 innan du utför den här åtgärden.

( )

(�)



۲

Om det finns fler än 1 000 bilder på minneskortet skrivs bara 999 exemplar ut med det senast tagna kortet först.
 Du kan ange upp till 99 kopior av varje bild i steg 3. Däremot går det inte att ange ett värde om det värdet multiplicerat med antalet bilder på kortet överstiger 999.
 (Om det till exempel finns 100 bilder på kortet kan du ange högst 9 kopior.)

( )

# Förvara utskrivna foton

- Om båda kanterna på utskriften är perforerade, kan du ta bort dem genom att vika dem.
- Använd en oljebaserad penna när du skriver på utskrivna bilder.
- För att förhindra missfärgning bör du inte förvara utskrifter på platser där temperaturen kan överskrida 40 °C; inte heller på fuktiga eller dammiga platser eller i direkt solljus.
- Undvik följande åtgärder, eftersom de kan leda till att färgen förändras, bleknar eller smetas ut: Tejp på utskriftsytan, eller att ytan kommer i kontakt med vinyl- eller plastmaterial, alkohol eller andra flyktiga lösningar, eller att den pressas mot andra ytor eller föremål under en längre tid.
- Om du vill sätta in utskrifter i ett album ska du välja album med skyddsblad av nylon, polypropylen eller cellofan.

 Färgen kan förändras med tiden eller beroende på förvaringsförhållandena. Canon tar inget ansvar för eventuella färgändringar.

# Rengöra efter utskriften

- ① Stäng av strömmen till SELPHY (s. 11) och ta sedan ur minneskortet eller USB-minnet.
- ② Fäll ned skärmen (LCD-skärmen) helt och hållet inför lagringen.
- ③ Dra ur nätkabeln från eluttaget och koppla ifrån nätaggregatet från SELPHY.
- Om nätaggregatet är varmt väntar du tills det har svalnat till normal temperatur innan du lägger undan det för förvaring.
- ④ Ta ur papperskassetten och stäng luckan till papperskassettfacket. Låt återstående papper vara kvar i kassetten och förvara den på en mörk, torr och dammfri plats.
  - Låt färgkassetten sitta kvar inuti SELPHY.
  - Förvara SELPHY horisontellt, på en mörk och dammfri plats. Damm och smuts kan orsaka vita linjer på bilderna, eller göra att skrivaren inte fungerar korrekt.
  - Om du har flera f\u00e4rgkassetter ska en av dem f\u00f6rvaras inuti SELPHY. De andra f\u00f6rvaras p\u00e5 en m\u00f6rk plats i sina originalf\u00f6rpackningar eller i en dammskyddande p\u00e5se.
    - Nya papperspaket och färgkassetter ska förvaras i sina oöppnade förpackningar på en mörk plats.

# Underhålla skrivaren

Du kan förhindra att damm och smuts orsakar linjer i fotografierna genom att rengöra SEPLHY regelbundet med den medföljande rengöringsenheten (s. 2) innan du skriver ut och när du byter färgkassetter. Observera att rengöringsenheten endast medföljer vid leverans i vissa regioner.



#### Rengöra SELPHY.

- Sätt in rengöringsenheten med pilen uppåt enligt bilden, och dra den sedan utåt. Upprepa flera gånger.
- Förvara rengöringsenheten i en påse för att förhindra damm efter rengöring.

Vidrör inte de vita delarna på rengöringsenheten, eftersom det gör att den inte rengör lika effektivt.
 Använd inga andra rengöringsenheter än den som följer med skrivaren. Om du gör det kan det leda till att skrivaren inte fungerar.

Om det fortfarande uppstår linjer på fotona efter rengöringen kan du kontakta Canons kundtjänst.





# Beskära och skriva ut bilder

Du kan beskära bilden och bara skriva ut en del av den.





#### Visa beskärningsskärmen.

- Välj en bild enligt steg 4 på s. 13, tryck på EDIT och tryck på OK-knappen.
- En beskärningsram visas.

#### Ange det område som ska skrivas ut.

- Du kan växla mellan liggande och stående orientering av beskärningsramen genom att trycka på EDIT.
- Du flyttar ramen med ▲▼◀▶-knapparna.
- Du kan förstora beskärningsramen genom att trycka på
   Och förminska den genom att trycka på

#### Gör inställningen.

- Tryck på OK för att ange utskriftsområdet och återgå till bildvisningen.
- Beskärningsramens inställning nollställs inte när du anger antalet kopior till 0.
- Om du vill beskära en annan bild och skriva ut på samma gång upprepar du steg 1 och 3.

#### Skriv ut bilderna.

- Skriv ut på samma sätt som i steg 6 på s. 14.
- Om du vill ändra beskärningsområdet efter att du har ställt in det, trycker du på EDIT på bildvisningsskärmen och sedan på ▲▼ för att välja [Adjust Cropping/Justera beskärning]. Tryck sedan på OK och upprepa steg 2 till 3.
   Om du vill återställa beskärningsområdet efter att du har ställt in det, trycker du på EDIT på bildvisningsskärmen och sedan på ▲▼ för att välja [Reset Cropping/Upphäv beskärning]. Tryck på OK för att visa skärmen för att upphäva beskärningen, och sedan på OK en gång till.
- Alla beskärningsområden nollställs om du stänger av SELPHY eller om du tar ut minneskortet innan du skriver ut.
- Du kan ange upp till 99 bilder med beskärningsområden.
- Du kan inte beskära bilder i [DPOF Print/DPOF-utskrift] och [Print All Images/Skriv ut alla bilder].
- Du kan inte beskära bilder om du har valt [IIII Index/Indexbild] eller [IIII Shuffle/Albumsida] i [Page Layout/ Sidlayout] (s. 23).
- Du kan inte ändra beskärningsramens höjd/breddförhållande på skärmen.
- Du kan ändra antalet kopior genom att trycka på ▲▼ på bildvisningsskärmen i steg 3.
- Beskärningsområdet nollställs när utskriften är klar.



# **Skriva ut ID-foton**



3



Du kan skriva ut dina bilder som ID-foton. Du kan välja mellan storlekarna [Multi-size/Flera storlekar], [Standard]\* och [Custom/Egen].

Du kan också välja att skriva ut två typer av bilder på ett ark.

\* Storleken Standard följer den internationella ICAO-standarden.

#### Inställningar för utskrift av ID-foton

- Tryck på <a>E</a>.
- Tryck på ▲▼ för att välja [ID Photo/ID-foto], och tryck sedan på OK.

#### Ange fotostorleken.

- Tryck på <> för att välja en storlek, och tryck sedan på OK.
- Om du har valt [Custom/Egen] trycker du på ▲▼ för att välja [Long Side/Långsida] och sedan på ◀▶ för att ange längden. Ange sedan en längd för [Short Side/ Kortsida] och tryck sedan på OK igen. De värden som du anger i [Short Side/Kortsida] ändras automatiskt beroende på det värde du har angett i [Long Side/ Långsida].
- Om du har angett [Multi-size/Flera storlekar] visas storleken på den bild som ska skrivas ut.

#### Välj och skriv ut bilderna.

- Välj bilden genom att trycka på ◀► och tryck på ▲-knappen. ✓ visas längst ned till höger på skärmen (upp till 2 bilder).
- Tryck på EDIT för att ange beskärningsområdet (s. 18).
- Skriv ut på samma sätt som i steg 6 på s. 14.

 Det kan hända att ID-fotot inte godkänns i officiella sammanhang. Det beror på vad det ska användas för. Kontakta respektive myndighet för närmare information om gällande regler.

- Du kan inte använda papper i kortstorlek.
- Inställningen [Borders/Kanter] används inte.
- Inställningarna nollställs när utskriften är klar.
- Datum och filnummer skrivs inte ut.
- Om du har valt två typer av bilder skrivs de ut lika många gånger i varje spalt i layouten.
- Om du har valt två typer av bilder och antalet spalter är udda, skrivs ingenting alls ut i den mittersta spalten.







#### Beskär bilden för ett pass.



- Om du visar beskärningsområdet (s. 18) och väljer [Standard] som storlek för [ID Photo/ID-foto] visas två linjer.
- Justera inställningarna så att den ena linjen ligger längs huvudets överkant och att den andra ligger under hakan. Gör du det kan du skriva ut ett passfoto som följer standarden för passfoton.

۲



Kontakta relevanta myndigheter om du vill ha mer information om andra föreskrifter än ansiktets placering och storlek.

( )

# Skriva ut olika bilder

Du kan använda olika utskriftsfunktioner och till exempel skriva ut fotograferingsdatumet eller justera färgerna på en bild. Du behöver inte göra om inställningarna för varje bild. Varje gång du gör en ny inställning används denna för alla bilder.

۲

#### Göra inställningar

 $( \bullet )$ 



( )

#### Visa inställningsskärmen.

● Tryck på ▲▼ för att välja [Change Settings/Ändra] inställningar], och tryck sedan på OK.

#### Välj alternativ och ändra inställningarna.

- Gå till önskat alternativ genom att trycka på ▲▼.
- Ändra inställningarna genom att trycka på Slutför sedan inställningen genom att trycka på 5.
- Om du trycker på 🗂 igen kommer du tillbaka till
- Mer information om de olika inställningarna finns på

 Välj en bild för utskrift (s. 13) och önskat antal exemplar (s. 13) och skriv sedan ut genom att trycka på  $\mathbf{D}_{\mathbf{I}}$ .

#### <sup>/</sup> Skriva ut med datum (Datum)





- Du kan skriva ut det fotograferingsdatum som har registrerats av digitalkameran.
- Av (standardinställning)/ På

02/02/2012

- Om du stänger av SELPHY återställs inställningen till [ 🛠 Off/Av].
  - Eftersom datumet som skrivs på bilden är det datum då bilden togs med digitalkameran, går det inte att ändra det med SELPHY.
  - Du kan ändra textformatet på det datum som skrivs ut i [Date Format/Datumformat] (s. 25).
  - Datumet skrivs inte ut om [IIIII Index/Indexbild] eller [IIII Shuffle/Albumsida] har valts under [Page Layout/ Sidlayout] (s. 23).

#### 🗸 Korrigera röda ögon och skriva ut (Korrigera röda ögon)

- Korrigera bilder med röda ögon.
- 🔹 🔍 Av (standardinställning)/👁 På



Av misstag kan andra delar än ögon bli korrigerade. Ställ in [Correct Red-Eye/Korrigera röda ögon] på [ ③ On/På] bara om du ska skriva ut bilder med röda ögon.

- Om SELPHY stängs av, eller om minneskortet tas ut, återgår inställningen till [ QOff/Av].
- Det är inte säkert att röda ögon upptäcks och korrigeras automatiskt, till exempel om ansiktena på bilden är mycket små, stora, mörka eller ljusa i förhållande till resten av bilden eller om de är vända åt sidan eller delvis dolda.
- Det går inte att korrigera röda ögon om du har valt [ 2-up/Multi 2], [ 4-up/Multi 4], [ 8-up/Multi 8] eller [ IIII Index/Indexbild] i [Page Layout/Sidlayout] (s. 23).
- Korrigering av röda ögon används inte om du har valt [ Sepia] eller [ B/W/Svartvitt] i [My Colors/Mina färger] (s. 24).
- Korrigeringsgraden varierar beroende på beskärningsområde, sidlayout och pappersstorlek.

#### 🗸 Skriva ut med eller utan kanter (Kanter)





- Du kan ställa in bilderna så att de skrivs ut med eller utan färgad kant.
  - Utan kant (standardinställning)/ Med kant

• Om du stänger av SELPHY återställs inställningen till [ Borderless/Utan kant].

- Bilderna skrivs ut utan kant om du väljer [IIII Index/Indexbild] eller [IIII Shuffle/Albumsida] i [Page Layout/ Sidlayout] (s. 23).
- Om du väljer [IIII] 8-up/Multi 8] när du skriver ut på papper i kortformat (s. 23), kommer bilderna att skrivas ut utan kanter även om [III] Bordered/Med kant] har valts som [Page Layout/Sidlayout] (s. 2).

#### Välja layout och skriva ut (Sidlayout)



 Du kan ange antalet bilder som ska skrivas ut på en och samma arksida. Det antal bilder som du anger (s. 13) kommer att skrivas ut med den valda layouten.

1-up/Multi 1 (standardinställning)	En bild skrivs ut över hela arksidan	E 8-up/Multi 8*	Åtta bilder skrivs ut på en arksida
2-up/Multi 2	Två bilder skrivs ut på en arksida	Index/Indexbild	Skrivs ut som indexbild
4-up/Multi 4	Fyra bilder skrivs ut på en arksida	E Shuffle/Albumsida	Arrangerar automatiskt bilder i olika storlekar för utskrift på ett enda ark.

\* Välj layoutinställningen [IIII 8-up/Multi 8] när du använder färgkassett/etikettpaket KC-18IL (ark med åtta etiketter) (s. 2).

Om SELPHY stängs av återgår inställningen till [ 1-up/Multi 1].

- Du kan behålla layoutinställningarna även efter att SELPHY har stängts av. Om du vill behålla layoutinställningarna för SELPHY även när SELPHY har stängts av, håller du ned I =-knappen, ▲-knappen och L-knappen, och trycker sedan på och håller ned O-knappen tills "SELPHY" visas på skärmen. Om du vill att SELPHY inte längre ska behålla layoutinställningarna, stänger du av SELPHY och startar skrivaren igen som vanligt.
- Bildpositionen kan inte anges.
- Beroende på vilken layout som har valts används eventuellt inte de inställningar som har gjorts för [Date/ Datum] (s. 22), [Image Optimize/Bildoptimering] (s.24), [Correct Red-Eye/Korrigera röda ögon] (s. 22), [Borders/ Kanter] (s. 22), [Smooth Skin/Slät hy] (s. 24) eller [Brightness/Ljusstyrka] (s. 25).
- Om du väljer [Print All Images/Skriv ut alla bilder] (s. 16) i [IIII Index/Indexbild] kan du skriva ut alla bilder på ett minneskort som en indexbild.

#### Arrangera bilder i olika storlekar (Albumsida)







- Med Albumsida arrangeras bilder i diverse olika storlekar för utskrift.
- En grupp med upp till 8 bilder eller en med upp till 20 bilder kan skrivas ut på en enda arksida.
- Utskrifter kan göras på papper i L-format eller vykortsformat (s. 2).
- Följ instruktionerna i avsnittet "Göra inställningar" (s. 21) och tryck på ▲▼-knapparna för att välja [Page Layout/Sidlayout] på skärmen i steg 2. Tryck på ◀▶-knapparna tills du kommer till [] Shuffle/Albumsida]. Tryck sedan på OK-knappen.
- När den skärm som visas till vänster öppnas, väljer du ett alternativ genom att trycka på ▲▼.
- Ändra inställningarna genom att trycka på ◄►. Slutför sedan inställningen genom att trycka på ┶.
- Genom att trycka på två gånger kommer du tillbaka till bildvisningsskärmen.

Du kan inte ändra bildernas placering.

Det kan ta en stund innan utskriften startar.

#### Får huden att se slät ut på utskrifterna (Slät hy).

- Får huden att se mjuk och vacker ut i utskrifterna.
- 🔹 🧟 Av (standardinställning)/ 🕵 På

Den här inställningen återgår till [ R Off/Av] när utskriften är klar, när SELPHY stängs av eller när minneskortet tas bort.

- Det kan hända att korrigeringen används på andra områden än hud, vilket kan ge oväntade resultat.
- Om [Page Layout/Sidlayout] (s. 23) är inställd på [ IIII Index/Indexbild] används inte [Smooth Skin/Slät hy].

#### 🗸 Ändra färgton och skriva ut (Mina färger)

• Du kan justera färgerna på bilderna, eller göra dem sepiatonade eller svartvita.

	_	PositiveFilm/ Diafilm	Intensiva färger som ändå ser naturliga ut, som dem man får med diafilm	
🛠 Vivid/Kraftig	Förstärker kontraster och färgmättnad så att bilden ger ett intensivt intryck	Sepia	Ändrar bilden till att bli sepiatonad	
🛠 Neutral	Tonar ned kontraster och färgmättnad så att bildens färgtoner blir mer neutrala	R/W/Svartvitt	Svartvitt	

Beroende på de inställningar som har gjorts i Mina färger kan det hända att inställningarna av [Correct Red-Eye/ Korrigera röda ögon] (s. 22) inte tillämpas.

#### Få optimalt resultat med autokorrigering (Bildoptimering)



- SELPHY korrigerar automatiskt bilden för att ge optimal bildkvalitet.
- Av/ På (standardinställning)
- Vissa bilder kanske inte ändras på önskat sätt.
- Om du stänger av SELPHY återgår inställningen till [ M On/På].
- Om [Page Layout/Sidlayout] (s. 23) är inställd på [IIII Index/Indexbild] används inte [Image Optimize/ Bildoptimering].
- Korrigeringsgraden varierar beroende på sidlayout och pappersstorlek.





- Du kan ställa in ljusstyrkan på en bild i steg om ±3.
- Ju större plusvärde, desto ljusare blir bilden.
   Ju större minusvärde, desto mörkare blir den.

Ø

Om du stänger av SELPHY återställs inställningen till [±0].

• [Brightness/Ljusstyrka] används inte [ IIII Index/Indexbild] har valts som [Page Layout/Sidlayout] (s. 23).

#### 🎔 Ändra datumformat (Datumformat)



- Du kan ändra ordningen på siffrorna i det datum som skrivs ut (s. 22).
- mm/dd/åååå (standardinställning), dd/mm/åååå, åååå/mm/dd

• Inställningen sparas även om strömmen till SELPHY stängs av eller om minneskortet tas ut.

#### Spara energi (Automatisk avstängning)

• SELPHY stängs av automatiskt om apparaten inte har använts under de senaste 5 minuterna.

På (standardinställning)/Av

Ø

SELPHY stängs inte av automatiskt om skrivaren är ansluten till en kamera eller en dator, eller om ett felmeddelande visas på skärmen.

( )



# Skriva ut från dator

Om du ansluter datorn till SELPHY och använder den medföljande programvaran, kan du visa alla bilder samtidigt och använda olika utskriftsfunktioner som inte finns tillgängliga om du enbart använder SELPHY.



#### Välja favoritbilder från en indexbild och skriva ut dem

På en indexbild kan du välja bilder som du vill skriva ut och skriva ut alla på en gång. Du kan även lägga till text i bilderna och sedan skriva ut dem.



	11 2003							1
Notad		2	3	4	5	6	7	8
ZN		9	10	11	12	13	14	15
027-00		16	17	18	19	20	21	22
		<u>%</u>	24	25	26	27	28	29

#### Skriva ut med dekorationer

 Du kan lägga till ramar och stämplar i bilderna och skriva ut dem. Du kan även lägga till text i bilderna och sedan skriva ut dem.

#### Skriva ut kalender

 Du kan lägga till kalendrar i utskrifterna. Du kan även lägga till text i bilderna och sedan skriva ut dem.



#### Collageutskrifter

Du kan ordna flera bilder och skriva ut dem på samma ark.



#### **ID-fotoutskrifter**

Du kan skriva ut i den storlek som krävs för ID-foton.

 $(\mathbf{I})$ 

Det kan hända att ID-fotot inte godkänns i officiella sammanhang. Det beror på vad det ska användas för. Kontakta respektive myndighet för närmare information om gällande regler.

### **/** Systemkrav

 $\bigcirc$ 

	Windows	Macintosh			
OS Windows 7 Service Pack 1 Windows Vista Service Pack 2 Windows XP Service Pack 3		Mac OS X v10.6–v10.7			
Konfiguration	Ovanstående operativsystem ska vara förinstallerade på datorer med inbyggda USB-portar.				
Processor Pentium 1,3 GHz eller bättre		Mac OS X v10.7: Intel Core 2 Duo eller senare Mac OS X v10.6: Intel-processor			
RAM-minne	Windows 7 (64 bitar): 2 GB eller mer Windows 7 (32 bitar), Vista: 1 GB eller mer Windows XP: 512 MB eller mer	1 GB eller mer			
Gränssnitt	USB				
Ledigt hårddiskutrymme	120 MB eller mer*	140 MB eller mer			
Bildskärm	1 024 x 768 pixlar eller mer	1 024 x 768 pixlar eller mer			

۲

\* För Windows måste Microsoft .NET Framework 2.0 (max. 280 MB) eller senare vara installerat. Installationen kan ta ett par minuter. Hur lång tid installationen tar beror på datorns kapacitet.

۲

۲

# Installera och starta programvaran

I de här anvisningarna används Windows 7 och Mac OS X 10.7.

#### Förberedelser

- Dator
- Medföljande cd-rom-skiva (CD:n SELPHY CP810 Solution Disk) (s. 2)

COMPACT PHOTO PRINTER

Exit

COMPACT PHOTO PRINTER Solution Disk

Instal

Exit

Solution Disk

USB-kabel (finns i handeln) kortare än 2,5 m (för anslutning till SELPHY krävs Mini-B-kontakt)



Canon



#### Windows

- Sätt i cd-rom-skivan i datorns cd-rom-enhet och klicka på [Easy Installation/Enkel installation] när skärmen till vänster visas.
- Gå vidare enligt anvisningarna på skärmen.
- Om fönstret Kontroll av användarkonto visas, följer du anvisningarna på skärmen.
- And a set of the set o

Can

Fortsätt med installationen tills skärmen till vänster visas.

#### Macintosh

- Sätt i cd-rom-skivan i datorns skivenhet. Klicka på [Finder] i listen Dock längst ned på skärmen och dubbelklicka på [ ) på cd-rom-skivan.
- Om (1) visas på skrivbordet kan du också dubbelklicka på (1) för att visa filerna på skivan.
- Klicka på [Install/Installera] när skärmen till vänster visas och följ sedan anvisningarna.
- När installationsproceduren är klar, måste du klicka på [Finish/Slutför]. Datorn startas om, och i och med det slutförs installationen.

#### Förbered SELPHY.

- Stäng av SELPHY och ta ut minneskortet eller USB-minnet.
- Sätt i en papperskassett som innehåller papper och en färgkassett i SELPHY (s. 7–10).





5

 $(\mathbf{I})$ 



USB-kabel som finns i handeln

(m)



SELPHY Photo Print



- Använd en USB-kabel för att ansluta SELPHY till datorn.
- Instruktioner finns i bruksanvisningen som medföljer kabeln eller datorn.

#### Starta SELPHY.

Starta SELPHY genom att trycka på <sup>(1)</sup>/<sub>(2)</sub>.

#### Windows

 När installationsprocessen är klar, måste du klicka på [Restart/Starta om]. Datorn startas om, och i och med det slutförs installationen.

#### Kontrollera att programmet startade korrekt.

- Programmet startar och skärmen till vänster visas när SELPHY är ansluten till datorn.
- Gå igenom steg 2–4 för att få programmet att starta automatiskt nästa gång.

# <sup>?</sup> Nime of windows

 Om skärmbilden i steg 5 inte visas går du till [Start]-menyn och väljer ▶ [Alla program] ▶ [Canon Utilities] ▶ [SELPHY Photo Print] ▶ [SELPHY Photo Print].

#### Macintosh

 Om skärmbilden i steg 5 inte visas, måste du registrera skrivaren enligt nedanstående procedur.

Välj [ **s**] från menyn och klicka på [Systeminställningar] ► och sedan på [Skrivare och fax] för att öppna fönstret Skrivare och fax. Klicka på [+], välj [CP810] från popup-fönstret och klicka på [Lägg till].

När du har registrerat skrivaren, klickar du på [SELPHY Photo Print] från listen Dock längst ned på skrivbordet. Skärmbilden i steg 5 visas.

 SELPHY fungerar eventuellt inte som den ska om den är ansluten till datorn via en USB-hubb.
 SELPHY kanske inte fungerar som den ska om andra USB-enheter (utöver en USB-mus eller ett USB-tangentbord) används samtidigt som skrivaren. Om det inträffar ska du koppla bort alla andra USB-enheter från datorn och ansluta SELPHY igen.

- Sätt inte datorn i vänte- eller viloläge när SELPHY är ansluten till datorns USB-port. Om du råkar göra det, ska du aktivera datorn från vänteläge utan att koppla bort USB-kabeln.
- Mer information om hur du använder datorn finns i handboken som följde med datorn.

## Skriva ut bilder med programvaran

Du kan skriva ut bilder som har sparats på datorn med den installerade programvaran (SELPHY Photo Print). Funktionen [Simple print/Enkel utskrift] förklaras i det här avsnittet. Med hjälp av den här funktionen kan du visa alla bilder samtidigt och välja vilka du vill skriva ut.

Sawy's gire
Percent size paper is loaded.

#### Visa utskriftsmenyn.

- Klicka på [Print menu/Utskriftsmeny].
- Om du inte har förberett skrivaren för utskrift (satt i papperskassett och färgkassett), går det inte att klicka på [Print menu/Utskriftsmeny]. Följ instruktionerna på skärmen och utför de nödvändiga åtgärderna.

#### Välj utskriftsläge.

- Klicka på [Simple print/Enkel utskrift].
- Du kan göra utskrifter med ramar, stämplar och pratbubblor genom att klicka på [Decoration print/Utskrift med dekorationer].
- Du kan göra utskrifter i form av kalendrar genom att klicka på [Calendar print/Kalenderutskrift].
- Du kan skriva ut flera bilder på samma ark genom att klicka på [Layout Print/Layoututskrift].
- Du kan skriva ut i den storlek som krävs för ID-foton genom att klicka på [ID Photo Print/ID-fotoutskrift].

#### Välj en eller flera bilder.

- Bilderna visas i ett index i mappen [Bilder].
  - Välj en bild för utskrift genom att klicka på den.
  - Bakgrundsfärgen ändras och bilden markeras för utskrift.
  - Gör på samma sätt med alla bilder som du vill skriva ut.
  - Om du klickar på en bild igen ändras bakgrundsfärgen till den ursprungliga färgen och inställningarna återställs.
  - När du har valt bilder klickar du på [Next/Nästa].



Du kan ange villkor för de bilder

17

C Deck

Du kan visa bilder som har sparats i en annan mapp om du trycker på den här knappen och väljer en mapp på den skärmbild som visas.





**( )** 

2 11

# 30







Ange antalet utskrifter genom att trycka på – eller +.



#### Välj antal utskrifter.

- Välj antal exemplar av varje bild.
- I Windows: Klicka på [Print/Skriv ut] för att starta utskriften.
- I Macintosh: Klicka på [Print menu/Utskriftsmeny] och sedan på [Print/Skriv ut] i den skärm som då visas.

#### Stäng programmet.

#### Windows

 När du är klar med utskrifterna, klickar du på K högst upp till höger på skärmen.

#### Macintosh

- När du är klar med utskrifterna, klickar du på Mögst upp till vänster på skärmen.
- Den layoutbild som visas till höger på skärmen som visas när du klickar på [ID Photo Print/ID-fotoutskrift] i steg 2 på s. 30 skiljer sig från den faktiska layouten. Du kan visa den faktiska layouten genom att klicka på [Preview/ Förhandsgranska] på skärmen [4.Print/Skriv ut].
- Om du väljer en indexlayout på skärmen som visas när du klickar på [Layout Print/Layoututskrift] i steg 2 på s. 30 kan du inte justera bilden, till exempel genom att ändra storlek eller orientering på skärmen [4.Print/Skriv ut].

۲

# Skriva ut från en digitalkamera

Du kan välja och skriva ut bilder direkt från en digitalkamera som har stöd för PictBridge-standarden. I det här exemplet används en kompakt digitalkamera från Canon för att förklara hur det går till att skriva ut. Om åtgärderna skiljer sig mycket från den digitalkamera som du använder, hittar du mer information i kamerans användarhandbok.



Se till att inget minneskort sitter i SELPHY, och att den inte är ansluten till dator.

Anslut SELPHY till digitalkameran via den gränssnittskabel (USB-kabel) som medföljde kameran.

#### Starta först SELPHY, därefter digitalkameran och spela sedan upp bilderna på digitalkameran.

Beroende på vilken digitalkamera du använder kan visas på kamerans skärm.

# Välj en bild för utskrift genom att göra de nödvändiga inställningarna på kameran.

- Starta utskriften med kameran.
- Utskriften startar.
- När utskriften är klar, stänger du av SELPHY och kameran och kopplar sedan loss kabeln.

● Du kan inte avbryta utskriften med . För att avbryta utskriften använder du digitalkameran.

PictBridge är en standard som har fastställts av CIPA (Camera & Imaging Products Association). Tack vare den kan du skriva ut bilder tagna med en digital stillbildskamera och videokamera genom direktanslutning till skrivaren, utan att använda dator, oavsett kamerans modell eller tillverkare.

# Skriva ut bilder med inställningar som angetts i digitalkameran (DPOF-utskrift)

Du kan göra utskriftsinställningar och välja bilder för utskrift på digitalkameran och sedan skriva ut alla bilder i ett svep. Mer information finns i kamerans handbok.



Datumet och bildnumitet är DPOF-inistaliningal som anges på digitalikameran (de kan inte andras med SELPHY).
 Om [Print Type/Utskriftstyp] är inställd på [Standard] på en digitalikamera från Canon, används inställningarna som har gjorts i "Skriva ut olika bilder" (s. 21–25).
 Skärmen i steg 3 kan även visa som du trycker på El välier (DPOF Print/DPOF-utskrift) och sedan trycker på OK

Skärmen i steg 3 kan även visa som du trycker på 
 väljer [DPOF Print/DPOF-utskrift] och sedan trycker på OK.
 [DPOF Print/DPOF-utskrift] visas bara när du sätter i ett minneskort med DPOF-inställningar som har angetts
 i digitalkameran.

(•)

# Skriva ut utan anslutning till elnätet

Om du behöver skriva ut bilder där det inte finns tillgång till elnätet kan du använda ett batteri NB-CP2L (säljs separat) och en laddningsadaptern CG-CP200 (säljs separat). Du kan skriva ut ungefär 36 ark\* papper i vykortsformat papper med ett fulladdat batteri.

\* Antalet ark baseras på Canons provningsstandarder, och det faktiska resultatet beror på utskriftsförhållandena.

#### <sup>/</sup> Sätta i batteriet



#### Ta bort skyddet till batterikontakten.

#### Sätt fast batteriet på laddningsadaptern.

 Sätt in batteriet enligt riktningen på ① och sedan enligt ② tills det klickar på plats.

#### Anslut laddningsadaptern till SELPHY.





# Anslut nätsladden till laddningsadaptern med batteriet.

- Batteriladdningen startar och den gula lampan tänds.
- Batteriladdningen tar ungefär 4 timmar att slutföras och den gröna lampan tänds.
- Laddningen fortsätter även om du startar SELPHY när laddningsadaptern är ansluten till den. Men laddningen upphör under utskrift.

• Viktig information om batteriet finns i handboken som medföljer batteriet.

Ställ SELPHY på en stabil yta som t.ex. ett skrivbord när den är ansluten till laddningsadaptern och var försiktig så att du inte kopplar ur kabeln till laddningsadaptern.

(•)

# Felsökning

Om du tror att det är något fel på SELPHY, ska du först kontrollera följande. Om du inte kan avhjälpa problemet med hjälp av lösningarna nedan tar du kontakt med Canons kundtjänst enligt de kontaktuppgifter som finns i listan över Canons kundtjänst.

#### Strömförsörjning

• Strömmen slås inte på

- Kontrollera att kontakten har satts i korrekt (s. 10).
- Håll ned d tills startbilden visas på skärmen (s. 11).
- Om du använder batteriet NB-CP2L (säljs separat) och laddningsadaptern CG-CP200 (säljs separat) ska du kontrollera att batteriet är laddat och korrekt isatt och att kabeln är ordentligt ansluten.

#### Problem med utskriften

• Det går inte att skriva ut

- Se till att SELPHY är påslagen (s. 11).
- Se till att papperskassetten och färgkassetten har satts i korrekt (s. 10).
- Se till att bläckarket är spänt (s. 7).
- Se till att du använder rekommenderat papper (s. 9).
- När bläcket i färgkassetten är slut ska kassetten bytas mot en ny. När papperet är slut, ska papperskassetten fyllas på med nytt papper (s. 14).
- Se till att du har rätt kombination av papper, papperskassett och färgkassett (s. 7).
- Anslut inte SELPHY till fler än en enhet i taget. Om SELPHY samtidigt ansluts till en digitalkamera och en dator och har ett minneskort isatt, kan det hända att det inte går att skriva ut.
- Beroende på rumstemperaturen kan SELPHY-skrivaren bli överhettad och tillfälligt sluta att fungera. Det är inte ett fel. Vänta tills temperaturen har sjunkit och utskriften återupptas.

#### Det går inte att visa/skriva bilder från minneskort eller USB-minne

- Se till att minneskortet är helt och hållet inskjutet i kortplatsen och att etiketten är vänd uppåt (s. 12, 13).
- Se till att USB-minnet är helt och hållet inskjutet, att kortet sitter i rätt plats och att det är vänt åt rätt håll (s. 15).
- Se till att du använder bildtyper som stöds (s. 12).
- Se till att att eventuella minneskort som behöver en adapter har satts i adaptern innan de sätts in i kortplatsen (s. 12).

#### Det gick inte att skriva ut från digitalkameran

- Förvissa dig om att digitalkameran har stöd för PictBridge (s. 32).
- Se till att SELPHY är korrekt ansluten till digitalkameran (s. 32).
- Se till att det laddningsbara batteriet/engångsbatterierna i digitalkameran inte är oladdade.
   Om laddningen är för låg måste du byta batteriet mot ett fulladdat eller sätta i nya batterier.

#### Det gick inte att skriva ut från datorn

- Se till att programvaran är rätt installerad (s. 28).
- Se till att SELPHY är direkt ansluten till en port på datorn med USB-kabeln (s. 29).
- Problem som enbart gäller Windows: Se till att skrivaren inte är inställd på offline.
   Om den är det, högerklickar du på skrivarikonen och inaktiverar offline-inställningen.
- · Problem som enbart gäller Macintosh: Se till att SELPHY är registrerad i skrivarlistan (s. 29).

- Datum skrivs inte ut
  - Det går inte att skriva ut från ett minneskort eller USB-minne
  - Se till att alternativet datumutskrift har valts (s. 33).
     Om du använder DPOF-utskrift, görs inställningarna för datumutskrift i den digitalkamera som används för DPOF-inställningar.

#### Det går inte att skriva ut från en digitalkamera

 Se till att datuminställningen på digitalkameran är inställd på [On/På]. Om inställningen är [Default/ Standard], används SELPHY-skrivarens inställningar för datumutskrift.

#### Utskrifterna är inte rena

- · Se till att bläckarket och papperet inte är dammiga.
- Se till att det inte finns damm på ytorna inuti SELPHY (s. 39).
- Se till att det inte har bildats kondens på ytorna inuti SELPHY (s. 39).
- Se till att SELPHY inte är placerad nära en apparat med starkt elektromagnetiskt eller magnetiskt fält (s. 5).
- Färgerna på datorskärmen och utskriften är olika
  - Metoderna för färggenerering skiljer sig mellan datorskärmar och utskrifter. Dessutom kan skillnaden bero på miljön där skärmen visas (belysningens färg och styrka) eller på skärmens färginställningar.
- En bild som redan har skrivits ut skrevs ut igen när utskriften återupptogs efter att utskriften avbröts via datorn.
  - Om du startar om utskriften på en Macintosh-dator efter att den har avbrutits, kan det hända att en bild som redan har skrivits ut skrivs ut igen.

#### Pappersproblem

- Papperet passar inte i kassetten
  - Se till att pappersformatet motsvarar storleken på papperskassetten (s. 2).
- Papperet matas inte ordentligt/papperet fastnar ofta
  - Se till att pappret och papperskassetten är rätt isatta (s. 8, 10).
  - · Se till att det finns minst 19 ark i kassetten.
  - · Se till att inte finns fler än 19 ark ovanpå den yttre luckan till papperskassetten.
  - Se till att du använder rekommenderat papper (s. 9).
- Det går inte att skriva ut angivet antalet utskrifter/papper finns kvar
  - Papper kan finnas kvar om bläcket tar slut först (s. 14).
- Papper har fastnat
  - Om papperet sticker ut från framsidan eller baksidan (pappersutmatningsöppningen) (s. 6) på SELPHYskrivaren, tar du bort det genom att försiktigt dra ut det. Om det inte räcker att dra försiktigt i det, ska du inte ta ut det med våld. Stäng i stället av och starta skrivaren upprepade gånger tills papperet matats ut. Om du har råkat stänga av strömmen under utskrift, startar du om skrivaren och väntar tills papperet har matats ut. Kontakta återförsäljaren eller Canons kundtjänst om du får problem med pappersstopp. Dra aldrig ut papper som fastnat med våld. Skrivaren kan vara skadad.

#### <sup>/</sup> Felmeddelanden

Om ett fel inträffar i SELPHY-skrivaren, visas ett meddelande på LCD-skärmen. Följ instruktionerna på skärmen om en möjlig lösning visas tillsammans med felmeddelandet. Om ingen lösning visas, se "Felsökning" (s. 35).

Om du inte kan avhjälpa problemet med hjälp av lösningsförslagen, tar du kontakt med Canons kundtjänst enligt de kontaktuppgifter som finns i listan över Canons kundtjänst.

 Om ett problem uppstår när SELPHY-skrivaren är ansluten till en digitalkamera, kan det hända att ett felmeddelande även visas på kamerans LCD-skärm. Tekniska data

#### SELPHY CP810

Utskriftsmetod	Sublimeringsskrivare med termoöverföring (med ytbehandling)			
Upplösning/färgrepresentation Nyansering	300 x 300 dpi 256 nyanser per färg			
	4 800 x 4 800 dpi)*1	motsvarar en fargrepresentation om		
Bläck	Rekommenderad färgkassett (Y/M/C/ytbehandling)			
Papper	Vykortsformat, L-format, kortformat (inklusive helsidesetiketter, ark med 8 etiketter)			
Utskriftsformat	Utan kant	Med kant		
Vykortsformat	100,0 x 148,0 mm	91,3 x 121,7 mm		
L-format	89,0 x 119,0 mm	79,1 x 105,1 mm		
Kortformat	54,0 x 86,0 mm	49,9 x 66,6 mm		
(Varje etikett på ett ark med 8 etiketter)	22,0 x 17,3 mm	-		
Utskriftshastighet*2	Utskrift från minneskort/USB-minne/anslut	ning till kamera (PictBridge)		
Vykortsformat	Ca. 47 sek.			
L-format	Ca. 39 sek.			
Kortformat	Ca. 27 sek.			
Pappersmatningssystem	Automatisk pappersmatning från papperskassett			
Utmatningssystem	Automatisk pappersutmatning ovanpå papperskassetten			
Skärm	Uppfällbar 6,8 cm (2,7-tums) LCD-färgskärm av TFT-typ			
Gränssnitt				
Hi-Speed USB	Anslutning till en PictBridge-kompatibel enhet: USB-kompatibel typ A-kontakt Anslutning till en dator: USB-kompatibel Mini-B-kontakt CE-kort Microdrive xD-Picture-kort*3 SD-minneskort SDHC-minneskort SDXC-			
Minneskort				
	minneskort, MMC-kort, MMCplus-kort, HC MMCplus-kort, miniSD-minneskort*3.			
	miniSDHC-minneskort*3, microSD-minneskort*3, microSDHC-minneskort*3,			
	microSDXC-minneskort*3, RS-MMC-kort*3, MM	ICmobile-kort*3, MMCmicro-kort		
USB-minne	Enbart FAT/exFAT stöds			
Drifttemperatur	5–40 °C			
Luftfuktighet	20-80 %			
Strömförsörjning	Nätaggregat CA-CP200 B Batteri NB-CP2L (säljs separat) Laddningsadanter CG-CP200 (säljs separat)			
Strömförbrukning	60 W eller mindre (4 W eller mindre i vänteläge)			
Mått	178,0 x 127,0 x 60,5 mm (exklusive utskjutande marginaler)			
Vikt (endast skrivaren)	Ca. 810 g			

\*1 Den "koncentrationsgradationmetod" som används av SELPHY medger att 256 färgnyanser (max) representeras per punkt. Som jämförelse representerar skrivare som använder ytintensitetsmetoden nyanser genom antalet punkter som skrivs ut per ytenhet. Det innebär att 256 punkter (16 punkter lodrätt x 16 punkter vågrätt) behövs för att representera samma 256 färgnyanser. SELPHYs färgrepresentation motsvarar därför en upplösning om 4 800 x 4 800 dpi baserat på ytintensitetsmetoden.

- Gradationen är det antal nyanser som kan representeras på en utskrift. Exempel: svartvitt har två gradationer, medan 256 gradationer inkluderar de nyanser av grått – från vitt till svart – som kan representeras.
- "dpi" är antalet punkter som kan skrivas ut på 1 tum (punkter per tum eller "dots per inch").
- \*2 Mätt med början från det gula skrivpasset till färdig utskrift.
- \*3 Rekommenderad adapter (finns i handeln) krävs.

#### Nätaggregat CA-CP200 B

Nominell ineffekt
Nominell uteffekt
Drifttemperaturer
Mått
Vikt

100–240 V AC (50/60 Hz) 1,5 A (100 V) – 0,75 A (240 V) 24 V DC, 1,8 A 0–45 °C 122,0 x 60,0 x 30,5 mm (exklusive nätkabel) Ca. 310 g

( )

۲

#### Dammskydd DPC-CP100

Medföljer inte i alla regioner. Dammskyddet säljs separat.Mått137,5 x 117,0 x 27,2 mmViktCa. 88 g

#### 🗸 Laddningsadapter CG-CP200 (säljs separat)

Nominell ineffekt	24 V DC
Nominell uteffekt	24 V DC
Drifttemperaturer	5–40 °C
Mått	156,2 x 49,0 x 35,5 mm (exklusive utskjutande delar)
Vikt	Ca. 134 g

#### 📕 Batteri NB-CP2L (säljs separat)

Тур	Laddbart litiumjonbatteri
Nominell spänning	22,2 V DC
Nominell kapacitet	1 200 mAh
Batteriets livslängd (laddningscykler)	Ca. 300 gånger
Drifttemperaturer	5–40 °C
Mått	110,0 x 40,7 x 37,5 mm
Vikt	Ca. 230 g

Alla data bygger på test gjorda av Canon.

Vi förbehåller oss rätten att ändra skrivarens tekniska data och utseende utan föregående meddelande.

#### ΑΚΤΑ

DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION OM FELAKTIG BATTERITYP ANVÄNDS. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA BESTÄMMELSER.

#### Användning av orginaltillbehör från Canon rekommenderas.

Denna skrivare är utformad för att fungera optimalt tillsammans med Canons originaltillbehör. Canon tar inget ansvar för skador på skrivaren och/eller olyckor, t.ex. brand, som orsakas av bristfälliga tillbehör som inte är Canons originaltillbehör (t.ex. ett läckande eller exploderande batteri). Observera att garantin inte gäller för reparationer till följd av felfunktion i tillbehör som inte är Canons originaldelar. Du kan dock begära att få sådan reparation utförd mot en kostnad.

( )

# Använda SELPHY

- Se upp f
   ör kraftiga st
   ötar och vibrationer. Dessa kan leda till pappersstopp eller att skrivaren slutar fungera.
- Utsätt inte SELPHY för insektssprej och flyktiga vätskor. Låt inte SELPHY vara i kontakt med gummi- eller platsprodukter under längre tid. Detta kan skada det yttre höljet.
- Beroende på rumstemperaturen kan SELPHY-skrivaren bli överhettad och tillfälligt sluta att fungera. Det är inte ett fel. Vänta tills SELPHY svalnar och börjar fungera igen. Utskrifter kan ta längre tid vid kontinuerliga utskrifter, om rumstemperaturen är hög, eller om den bakre ventilationsöppningen på SELPHY är blockerad, eftersom SELPHY slutar fungera tillfälligt vid eventuell överhettning.
- Om du ska flytta SELPHY från en kall plats till en varm, kan du lägga SELPHY i en lufttät påse i förväg och ta bort påsen när SELPHY har uppnått rumstemperatur, så att du minskar risken för kondens. Om det bildas kondens kan du låta SELPHY stå kvar i rumstemperatur tills kondensen har avdunstat av sig själv.
- Rengör SELPHY med en mjuk och torr trasa.
- Om damm ansamlas på ventilationsöppningen (s. 6) tar du bort färgkassetten (s. 14) och rengör enheten. Utskriftsresultaten kan försämras om damm från ventilationsöppningen kommer in i apparaten.

Rengör aldrig SELPHY med lösningsmedel som bensin eller thinner, eller diskmedel. Detta kan skada och deformera det yttre höljet, eller så kan ytbeläggningen lossna.

#### 🛡 Varumärkesinformation

- SDXC Logo är ett varumärke som tillhör SD-3C, LLC.
- Denna skrivare använder exFAT-teknik på licens från Microsoft.
- CF5-logotypen är ett varumärke som tillhör CompactFlash Association.

#### 🗸 Om den här handboken

- Canon förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i handboken utan föregående meddelande.
- Bilder och skärmdumpar i handboken kan skilja sig något från den faktiska utrustningen.
- Oaktat vad som står ovan tar Canon inget ansvar för skador till följd av felaktigt handhavande av produkterna.

#### Endast för EU (och EEA).



De här symbolerna anger att produkten inte får slängas i hushållssoporna enligt WEEE-direktivet (2002/96/EG), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv.

Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en där för anvisad insamlingsplats, t.ex. hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, liknande köps (en mot en) eller på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer. Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som vanligen återfinns i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna.

Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller besök

www.canon-europe.com/environment. (EEA: Norge, Island och Liechtenstein)

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

© CANON INC. 2012