

数码相机

# EOS 6D (W) Wi-Fi功能基本使用说明书

有关Wi-Fi功能,介绍易于使用的"在相机间传输图像"和"连接到智能手机"的基本操作步骤。

有关Wi-Fi功能的更详细的说明,请参阅相机使用说明书光盘中包含的 "Wi-Fi功能使用说明书"。

在使用本产品之前,请务必先仔细阅读本使用说明书。 请务必妥善保管好本书,以便日后能随时查阅(保留备用)。 请在充分理解内容的基础上,正确使用。



### 使用无线局域网功能可进行的操作

通过使用本相机的无线局域网功能,您可以无线地进行从发送图像至网络服务和其他相机到遥控控制相机的一系列操作,只需将本相机连接到Wi-Fi网络或支持本相机的无线局域网功能的其他设备即可进行这些操作。



- \* 要经由接入点利用功能(2)时,请参阅相机使用说明书光盘中包含的 "Wi-Fi功能 使用说明书" PDF文件。
- \* 有关利用功能(3)至(6)的步骤,请参阅相机使用说明书光盘中包含的"Wi-Fi功能使用说明书"PDF文件。

### (1) △ 在相机间传输图像(第13页)

在本相机和其他内置有无线局域网功能的佳能相机之间传输图像。

#### (2) 正连接到智能手机 (第21页)

观看保存的图像或从智能手机操作相机。

为了使用这些功能,必须在智能手机上安装专用应用程序 "EOS Remote"。

### (3) 凸 用Wi-Fi打印机打印图像

将相机连接到支持PictBridge (DPS over IP)的无线局域网兼容打印机以无线方式 打印图像。

### (4) 旦 用EOS Utility遥控操作相机

经由无线局域网而不是接口电缆使用EOS Utility,并从计算机遥控地操作相机。

### (5) ⊕将图像发送到网络服务

将图像上传到为佳能用户提供的在线照片服务CANON iMAGE GATEWAY(需要免费注册),以方便与家人和朋友共享图像。

#### (6) □ 用媒体播放器观看图像

使用支持DLNA\*的媒体播放器,经由无线局域网在电视机上显示相机存储卡中的图像。

\* DLNA:Digital Living Network Alliance (数字生活网络联盟)

### 本说明书使用的约定

- 在本说明书中,使用术语"无线局域网"统称Wi-Fi和佳能独创的无 线通信功能。
- 本说明书中的"(第\*\*页)"的\*\*(数字)表示详细信息的参考页码。
- 本说明书中标注有下列符号的部分包含如下所述的特殊类型的信息。
  - ●:用于防止操作期间发生潜在问题的警告。
  - □:基本操作的补充信息。

- Windows是微软公司(Microsoft Corporation)在美国和其他国家的商标或注册商标。
- Macintosh是苹果公司(Apple Inc.)在美国和其他国家的注册商标。
- Wi-Fi是Wi-Fi联盟的注册商标。
- Wi-Fi Certified、WPA、WPA2和Wi-Fi Certified标志是Wi-Fi联盟的商标。
- 相机设置屏幕上和本说明书中使用的WPS代表Wi-Fi保护设置。
- UPnP是UPnP Implementers Corporation的商标。
- 本说明书中提及的所有其它公司和产品名称以及商标是其各自所有者的财产。

请注意,对于使用本相机时错误的无线局域网设置导致的任何损失或损坏,佳 能恕不承担任何责任。此外,对于使用本相机导致的任何其他损失或损坏,佳 能同样不承担任何责任。

### 目录 ———

### 序言

使用无线局域网功能可进行的操作	2
本说明书使用的约定	4
[Wi-Fi]设置和连接状态	6

### 1 无线局域网功能的基本设置

注册昵称	8
基本操作和设置	11

### 

在相机间传输图像	13
选择连接目的地	14
发送图像	16
重新连接	19

3	连接到智能手机	21
	准备工作	22
	用相机接入点模式建立连接	23
	用智能手机操作相机	26
	重新连接	28

7

### [Wi-Fi]设置和连接状态

可以在相机的液晶显示屏和液晶监视器上查看 [ **∲3**] 设置页下的 [ Wi-Fi ] 的设置和连接状态。



	当[ <b> </b>
	当 [ <b> </b>
(( <mark>†</mark> ))	▼,  已连接
((¶)) (← →)	▼,
<b>(⑴)</b> ❶ (闪烁)	▼ 连接错误
<b>((ț))(</b> 闪烁)	▼ 正在等待连接 正在等待重新连接



Wi-Fi功能

(关) WIFFI OFF	未连接
((ț)) Wi=Fi ON	已连接 正在传输数据 正在等待连接
((ๅ))(闪烁) Wi-fi N	正在等待重新连接
<b>((₁))(</b> 闪烁) Wiffi(闪烁)	连接错误

## 无线局域网功能的 基本设置

本章介绍使用相机的无线局域网功能所需的设置。

### 注册昵称

Wi-Fi 关闭

启用

视频制式

功能介绍

Wi-Fi功能

Wi-Fi

当启用[Wi-Fi]时,

短片记录关闭。并且 经由DIGITAL端子的所有 USB设备连接关闭。

使用四边按钮显示的内容

首先,设定相机的昵称。 当经由无线局域网将相机连接到另一台设备时,会在该设备上显示昵 称。请务必为您的相机设定昵称。

ódádád	ĎĎĎ <i>Ý Ý</i> <b>∛? ≏ ★</b>
视频制式	PAL
功能介绍	启用
使用四边按钮显	示的内容
Wi–Fi	关闭
Wi-Fi功能	

۵۵۵۵۵۵۱۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۵ ۲ ۲ ۲ ۵ ۲

PAL

启用

启用

- 选择[Wi-Fi]。
  - 在[¥3]设置页下选择[Wi-Fi],
     然后按<()>。

选择[启用]。

- 按<▲▼>键选择[启用],然后按
   <<p>(๓)>。
- ▶ 现在可以选择 [Wi-Fi功能]。

**3**选择 [Wi-Fi功能]。

- 在[¥3]设置页下选择[Wi-Fi功 能],然后按<(町)>。
- ▶ 当第一次选择了此设置时,会显示注 册昵称用屏幕。选择 [确定]并前往 步骤4。

Wi-Fi功能	
为本相机注册昵称	
确定	

注册昵称		1
CANON	5/16	
	05 64	
.@/:;!?()[]<>( abcdefghijklmnop( ABCDEFGHIJKLMMOP( *#,+=\$%&'"{}	D123456789 qrstuvwxyz QRSTUVWXYZ	
INFO. 取消 MEN	III OK	
	5	
已选择[确定] 设置屏幕将在  输入的文字后关	5 。 <sup>寐存</sup> 词。	

### **1** 输入昵称。

- 有关输入字符的说明,请参见下一页 上的"虚拟键盘操作"。
- 最多可输入16个字符。

结束。

- 结束后,按<**MENU**>按钮。
- 在确认屏幕上选择 [确定],然后按<<</li>
   。昵称即被注册,并会显示
  [Wi-Fi功能]屏幕。



要更改昵称时,按上方屏幕上的
 <INFO.>按钮,然后在显示的屏幕上选择[编辑昵称]。

_一般设置	
编辑昵称	
错误详情	
清除Wi-Fi设置	

### 虚拟键盘操作



- 切换到其他输入区域
   要在顶部和底部输入区域之间切换
   时,按<Q>按钮。
- 移动光标
   要移动光标时,按顶部区域中的
   <◀▶>键。

### • 输入文本

在底部输入区域中,按<▲▼>或<◀►>键选择字符并按<@>将其输入。

通过参阅屏幕右上方的 [\*/\*],可以查看已经输入了多少字符,以及 可以继续输入多少字符。

● 删除文本

如果出错,按< í > 按钮将其删除。

• 结束文本输入

定一以退出。

按<**MENU**>按钮确认已输入的内容并退出。如果显示确认屏幕,选择 [确定]以退出。

### 取消文本输入 按<INFO.>按钮取消文本输入并退出。如果显示确认屏幕,选择 [确)

### 在无线局域网功能有效期间使用相机

- 想要优先无线局域网功能时,请勿操作快门按钮、模式转盘或回放按钮。否则,可能会优先拍摄或回放操作,无线局域网功能可能会在处理期间结束。
- 当[Wi-Fi]设定为[启用]时,短片拍摄无效。即使经由接口电缆 将相机连接到计算机、打印机、GPS接收器或其他设备,也无法使 用这些设备(第12页)。

### 自动关闭电源

ódádád	<u><u></u> <u> </u> <u> </u></u>
自动关闭电源	1分
	2分
	4分
	8分
	15分
	30分
	▶关闭

根据需要在[¥2]设置页下将[自动关闭电源]设定为[关闭]。
 无线局域网连接期间如果相机的自动关闭电源启用,相机会切换为待机模式。当相机从自动关闭电源恢复工作时,无线局域网连接复原。

### [ **∲**3]设置页下的 [ Wi-Fi ]



 如果乘坐的飞机上或医院内禁止使用 电子设备和无线设备,请将 [ ♥3 ] 设置页下的 [ Wi-Fi ] 设定为 [ 关 闭 ]。

- ↓ 用接口电缆连接
  - 当 [ **43**] 设置页下的 [ Wi-Fi ] 设定为 [ 启用 ] 时,接口电缆连接无效。将其设定为 [ 关闭 ] 以连接接口电缆。
  - 当经由接口电缆将相机连接到计算机、打印机、GPS接收器或其他设备时,无法更改[Wi-Fi]的设置。拔下接口电缆,然后配置设置。

使用Eye-Fi卡

● 当 [ **43**] 设置页下的 [ Wi-Fi ] 设定为 [ **启用** ] 时,无法用Eye-Fi卡进 行图像传输。

# 2

## 在相机间传输图像

通过内置无线局域网功能可以在佳能相机之间传输图 像。

 2012年或以后上市的具有内置无线局域网功能的佳能相机可以 进行无线连接。请注意,即使佳能摄像机具有内置无线局域网功 能,本相机也无法连接到此类佳能摄像机。

- 对于不具有内置无线局域网功能的佳能相机,即使它们支持Eye-Fi卡,本相机也无法连接到此类佳能相机。
- 如果静止图像的文件格式为JPEG,则可以传输。
- 虽然可以传输短片,但如果目标相机不支持所接收短片的文件格 式,则无法播放。

### 选择连接目的地

注册要经由无线局域网连接的目标相机。 本相机一次只能连接一台相机。





## 

### 选择[Wi-Fi功能]。

- 在[¥3]设置页下,将[Wi-Fi]设 定为[启用],然后选择[Wi-Fi功 能]。
- ▶ 选择 [ 🗅 ] 。
  - 按<▲>或<◄>>键选择 [ □](在 相机间传输图像),然后按<()>。
- 3 在目标相机上开始连接。
  - 当显示左侧的屏幕时,也请在目标相机上开始连接。有关操作步骤,请参阅目标相机的使用说明书。
  - 当建立连接时,会自动保存设置并显示存储卡上的图像。



### **4** 选择要发送的图像。

- 在发送图像的相机上选择图像(第16页)。
- 请勿操作接收图像的相机。

↓ 请注意,即使接收到的图像附加有GPS信息,GPS信息也不会显示在相机 的回放屏幕上。通过使用Map Utility软件,可以在虚拟地图上观看拍摄位 置。

• 会以建立连接的对象相机的昵称自动保存/注册连接设置。

• 当本相机连接到另一台相机上时,自动关闭电源不工作。

### 发送图像

逐一发送图像

逐一发送所选图像。





在相机间传输图像	
结束连接	
取消 确定	1

选择要发送的图像。

- 按<◀►>键选择要发送的图像,然后 按<☞>。
- 按<Q>按钮并向左转动<ご>拨盘以 在索引显示上选择图像。要返回单张 图像显示,向右转动<ご≥拨盘。</li>
- 选择[发送显示的图像]。
  - 要选择将要发送图像的尺寸,按
    - <◀▶>键并选择 [调整图像尺寸]。
  - 按<<>>键选择 [发送显示的图像],然后按<(๓)>。
  - ▶ 显示传输过程屏幕。
  - 要发送另一张图像,重复步骤1和2。
- 3 终止连接。
  - 按<MENU>按钮显示确认屏幕。按
     <◀►>键选择 [确定],然后按<<(\$\mathcal{m}\$)>终止连接。
  - ▶ 会重新出现 [Wi-Fi功能]设置屏幕。

▶ 如果在连接期间开始回放或拍摄操作,连接将被终止。

□ 无法发送RAW图像。

### 发送选定的图像

可以选择并发送多张图像(最多50个文件)。



发送选定的图像         发送数量       5张         总计尺寸       155MB         调整图像尺寸       调整为S2         取消       发送	<b>4</b> 缩小图像尺寸。 ● 根据需要进行设定。
发送选定的图像         发送数量       5张         总计尺寸       155MB         调整图像尺寸       调整为S2         取消       发送	<ul> <li>5 发送图像。</li> <li>按&lt;▲▼&gt;键选择 [发送],然后按</li> <li>&lt;</li> <li>&lt;</li> <li></li> <li>&gt;</li> <li>发送图像。</li> <li></li> <li></li></ul>
_ 在相机间传输图像 结束连接 取消确定	<ul> <li>各止连接。</li> <li>按<menu>按钮显示确认屏幕。按</menu></li> <li>&lt;&lt;&gt;&gt;键选择 [确定],然后按</li> <li>&lt;&lt;&lt;&gt;&gt;终止连接。</li> <li>&gt;终止连接。</li> <li>&gt;会重新出现 [Wi-Fi功能]设置屏幕。</li> </ul>

● ● 当发送较大的文件时,请确保电池有充足的电力,不会在处理过程中耗 尽。

● 如果在连接期间开始回放或拍摄操作,连接将被终止。

● 无法发送RAW图像。

● 最多可以发送50个文件。

重新连接

本相机可重新连接到已注册连接设置的另一台相机。

<ul> <li></li></ul>	<ul> <li>选择[Wi-Fi功能]。</li> <li>在[¥3]设置页下,将[Wi-Fi]设 定为[启用],然后选择[Wi-Fi功 能]。</li> </ul>
Wi-Fi功能     上       在相机间传输图像       ①       ②       ②       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③       ③ <t< td=""><td><ul> <li>选择[□]。</li> <li>选择[□](在相机间传输图像)并 按&lt;☞&gt;。</li> </ul></td></t<>	<ul> <li>选择[□]。</li> <li>选择[□](在相机间传输图像)并 按&lt;☞&gt;。</li> </ul>
在相机间传输图像 选取设置 EOS Camera 确认/更改设置 连接 MAND 5	<ul> <li>建立连接。</li> <li>选择 [连接]并按&lt;☞&gt;。</li> <li>在确认屏幕上,选择 [确定]。</li> <li>还请在目标相机上执行重新连接操作。</li> <li>显示存储卡上的图像并且可以选择要发送的图像。</li> </ul>

- 当注册了多个连接目的地的设置时, 选择[选取设置],选择连接目的 地,然后连接到该目的地。
- 默认设置下,以所连接的对象相机的 昵称命名设置。

# 连接到智能手机

通过将相机连接到智能手机,您可以用智能手机观看、 管理和接收存储在相机中的图像。还可以用智能手机进 行遥控拍摄。

### 准备工作■

### 支持的智能手机操作系统

支持下列智能手机操作系统(2012年9月时)。

有关支持的操作系统的最新信息,请参阅EOS Remote软件的下载网站。

- iOS: 版本5.0至5.1
- 安卓: 版本2.3.3至4.0

### 需要安装EOS Remote

要与智能手机通信,需要用专用应用程序EOS Remote将相机连接到智能手机。

可以从App Store或Google Play下载EOS Remote。在智能手机上安装EOS Remote,然后执行操作以建立连接。

### 用相机接入点模式建立连接

可以经由无线局域网直接连接相机和智能手机。 由于相机可作为接入点工作,因此不需要其他接入点,即便在您外出时 也能轻松地建立通信。

要建立连接,需要在智能手机上进行操作。有关详情,请参阅智能手机 使用说明书。



用智能手机连接 以下接入点	
SSID	
密钥	34567841
取消	



# ■控拍摄 相机连接

检测出的相机

配对

•)•

Canon EOS 💷

昵称: MAC地址: IP地址:

### 5 将智能手机连接到相机。

- 在智能手机的Wi-Fi设置菜单上,选择 相机的液晶监视器上显示的SSID (网络名称)。
- 有关密码,请输入相机的液晶监视器
   上显示的密钥。
- ▶ 即使尚未完成智能手机上的操作,也 有可能自动显示下一屏幕。
- 在智能手机上启动EOS Remote。
- 当Wi-Fi设置完成时,在智能手机上启 动EOS Remote。

「 在智能手机上选择 [ 相机连接 ] 。

在EOS Remote上选择 [相机连接]。

8 在智能手机上选择目标相机。

- 从EOS Remote上的 [ 检测出的相 机 ] 中选择要连接的相机。
- ▶ 配对开始。

连接此粗	위能手机:
Smart	Phone
可查看的图像	所有图像
INFO. 可查看的图像	?
取消	确定 ▶

连接到相机。

 ● 当配对完成时,会显示左侧的屏幕。 按< ◀▶>键选择 [确定],然后按<()</li>

ASCII格式以外的字符显示为口。



到此完成了与智能手机通信用的设置。

### 用智能手机操作相机

可以使用安装有EOS Remote的智能手机观看相机中存储的图像并遥控 拍摄。

# EOS Remote主屏幕 への くの 与相机建立了连接 [Canon EOS ] 日本 日本 通信 相机图像查看 ご 避控拍摄

相机连接

下文介绍EOS Remote的主要功能。触 摸屏幕以学习操作步骤。

- [相机图像查看]
- 可以观看相机中存储的图像。
- 可将相机中存储的图像保存在智能手机上。
- 可以对相机中存储的图像进行删除等 操作。
- [遥控拍摄]
- 可以用智能手机观看本相机的实时显示图像。
- 可以更改相机设置。
- 可以用释放操作进行拍摄。

### 🛕 (设置按钮)

 使用此按钮可访问EOS Remote的各 种设置。

终止连接 □ 连接 退出 确认设置 错误详情 退出并返回Wi-Fi 功能选择屏幕	<ul> <li>选择[退出]。</li> <li>如果不显示左侧的屏幕,在相机的菜单屏幕上选择[¥3]设置页下的[Wi-Fi功能]。</li> <li>选择[退出]并按&lt;☞&gt;。</li> </ul>
□ 连接 退出无线局域网功能       取消     确定	<ul> <li>选择[确定]。</li> <li>按&lt;◀►&gt;键选择[确定],然后按&lt;(町)&gt;终止连接。</li> </ul>

US2尺寸JPEG格式将图像保存在智能手机上。RAW图像也被保存为S2 尺寸JPEG图像。

- 虽然列表中包括短片,但无法保存。
- 无线局域网连接期间如果相机的自动关闭电源启用,相机会切换为待机 模式。当相机从自动关闭电源恢复工作时,无线局域网连接复原。

重新连接

本相机可重新连接到已注册连接设置的智能手机。





### Canon

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

U.S.A	- CANON U.S.A. INC.
	http://www.usa.canon.com/eos
	http://www.usa.canon.com/support
	For all inquires concerning this product, call toll free in the U.S. 1-800-OK-CANON
CANADA	- CANON CANADA INC. HEADQUARTERS
	6390 Dixie Road, Mississauga, Ontario L5T 1P7, Canada
	CANON CANADA INC. MONTREAL BRANCH
	5990, Côte-de-Liesse, Montréal Québec H4T 1V7, Canada
	CANON CANADA INC. CALGARY OFFICE
	2828, 16th Street, N.E. Calgary, Alberta T2E 7K7, Canada
	For all inquiries concerning this product, call toll free in Canada
EUROPE.	- CANON EUROPA N.V.
AFRICA & MIDDLE EAST	Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands CANON FRANCE S.A.S.
	17, Quai du Président Paul Doumer, 92414 Courbevoie Cedex, France CANON UK LTD.
	Woodhatch Reigate, Surrey RH2 8BF, United Kingdom
	Europark Fichtenhain A10, 47807 Krefeld, Germany
	CANON ITALIA S.p.A.
	Via Milano 8, 20097 San Donato Milanese, (MI), Italy
	CANON Schweiz A.G.
	Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon, Switzerland
	Canon GmbH
	CANON España S A
	Av De Europa 6 Alcobendas 28108 Madrid, Spain
	CANON Portugal S.A.
	Rua Alfredo da Silva,14 Alfragide 2610-016 Amadora, Portugal
CENTRAL &	- CANON LATIN AMERICA, INC.
SOUTH AMERICA	http://www.cla.canon.com
ASIA ———	- CANON (China) Co., LTD.
	15F Jinbao Building No.89 Jinbao Street, Dongcheng District, Beijing 100005, China
	CANON HONGKONG CO., LTD.
	19/F., The Metropolis Tower, 10 Metropolis Drive, Hunghom, Kowloon, Hong Kong
	CANON SINGAPORE PTE. LTD.
	1 Harbour Front Avenue, #04-01 Reppel Bay Tower, Singapore 098632
	Canon RS Tower 5E #168-12 Samseong-dong Gangnam-ou Seoul Korea
	1 Thomas Holt Drive North Ryde, Sydney N S W 2113 Australia
	CANON NEW ZEALAND LTD.
	Akoranga Business Park, Akoranga Drive, Northcote, Auckland, New Zealand
JAPAN	- CANON MARKETING JAPAN INC.
	16-6, Kohnan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan