

# Canon

## PIXMA G2010 series

### Getting Started

### คำแนะนำเริ่มต้น

### Mari Memulai

### Hướng dẫn bắt đầu

Read **Safety and Important Information**  
(addendum) first.

โปรดอ่าน **ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ** (ในภาค  
ผนวก) ก่อน

Baca **Keamanan dan Informasi Penting**  
(lampiran) terlebih dahulu.

Trước tiên đọc **Thông tin an toàn và quan trọng**  
(phụ lục).



QT62216V01

1



Installing the Printer..... page 1

การติดตั้งเครื่องพิมพ์..... หน้า 1

Memasang Pencetak..... halaman 1

Lắp đặt Máy in ..... trang 1

2



Connecting with Computer ..... page 4

การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์..... หน้า 4

Menghubungkan dengan Komputer ..... halaman 4


Kết nối với máy tính..... trang 4

How to Hold Printer

วิธีการยกเครื่องพิมพ์

Cara Memegang Pencetak

Cách giữ Máy in



Explanatory Movies

ภาพยนตร์การอธิบาย

Video Penjelasan

Đoạn phim giải thích




<http://ij.start.canon>



3.XXXXXXXXXXXXXXXXXX




## 1. Checking Included Items



## 2. Removing Packing Materials




- 1 Remove the packing materials (such as orange tape) from outside the printer.
- 2
  - ❶ Open the scanning unit / cover.
  - ❷ Remove the orange tape and the protective material and discard them.




## 3. Installing the Cartridge




- 1 Open the cartridge locking cover.



- 2 Take out the C (color) cartridge from the package and remove the label.




- 3 Remove the protective tape.



Do not touch.


- 4 Insert the C (color) cartridge on the left.




Do not bump it against the surrounding parts.

- 5 Repeat steps 2 to 4 to insert the B (black) cartridge on the right.

- 6 Close the cartridge locking cover and push it down.




- 7 Press down both joint buttons.




## 4. Turning on Printer



- 1 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.






- 2 Connect the power cord.




Do not connect any cables except the power cord yet.

- 3 Press the **ON** button.



- 4 Confirm that  (Ink icon) and  are displayed on the screen.



If a different screen appears, refer to "If any of the following screens appear" on page 3 to resolve the error.


## 5. Pouring Ink




This product requires careful handling of ink. Ink may splatter when the ink tanks are filled with ink. If ink gets on your clothes or belongings, it may not come off.

- 1 Open the scanning unit / cover.


- 2 Open the ink tank cover.




- 3 Grab and remove the tank cap of the ink tank.




- 4 Hold the ink bottle upright and remove the bottle cap.




- 5 Insert the nozzle of the ink bottle into the inlet and stand the ink bottle upside down.




- 6 Pour all ink into the ink tank. Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).




7 Replace the tank cap securely.




8 Close the ink tank cover.




9 Repeat steps 2 to 8 to pour all ink into the corresponding ink tanks on the right according to the label.




Confirm that the ink has been filled to the upper limit line (A).





10 LIFT UP the scanning unit / cover, and then close it.




## 6. Preparing the Ink System

1 Press the **Black** button and confirm that  (Ink icon) disappears.



Ink preparation takes about 5 to 6 minutes. Proceed to the next page.

**?** If any of the following screens appear



**E04**

The cartridges are not installed correctly.  
→ "3. Installing the Cartridge" on page 1

**E05**

No cartridges are installed.  
→ "3. Installing the Cartridge" on page 1

**E09**

The protective materials are not removed.  
→ "2. Removing Packing Materials" on page 1

**P08**

Ink is not prepared normally.  
Press the **ON** button to restart the printer, and then see "5. Pouring Ink" on page 2.

 **0**

Waiting to prepare ink.  
→ "6. Preparing the Ink System"  
If you have not poured ink into the ink tank yet, see "5. Pouring Ink" on page 2.

For all other cases, refer to the **Online Manual**.

## 7. Connecting to Computer

Windows



You need a connection setup for each computer. Proceed with the setup from step 1 for each computer.

If you use the printer while it is not connected to a computer, confirm that **i** is displayed on the printer's screen. The setup is now complete.

1 Start the setup file for either method **A** or method **B**.

### A Downloading from the Internet

- 1 Open a web browser (e.g. etc.) on your computer.
- 2 Input the following URL and access the Canon website.

<http://ij.start.canon>



- 3 Select **Set Up**.



- 4 Input the model name of your printer and click **OK**.




You can select a model name from the list.

- 5 Click **Setup**.



The procedures for Windows are shown below. If you are using a computer with an OS other than Windows, do the setup according to the on-screen instructions.

- 6 Click **Download** and download the setup file.



- 7 Execute the downloaded file.

Proceed to step 2 on the next page to continue.

### B Using Setup CD-ROM (Windows Only)

#### ■ When using Windows 10 or Windows 8.1:

- 1 Load the Setup CD-ROM in your computer.



- 2 When the following message appears on the right side of your computer screen, click it.




When This Message Does Not Appear (or Has Disappeared)

1. Click **File Explorer** on the taskbar.



2. Click **This PC** on the left side of the opened window.
3. Double-click the CD-ROM icon on the right side of the window.  
If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.
4. Proceed to step 4.

- ③ If the following screen appears, click **Run Msetup4.exe**.




- ④ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Yes**.  
**Proceed to step 2 to continue.**

#### ■ When using Windows 7:


- ① Load the Setup CD-ROM in your computer.



- ② When the **AutoPlay** screen appears, click **Run Msetup4.exe**.




#### When **AutoPlay** Screen Does Not Appear

1. Click **Computer** from the start menu.
2. Double-click the  CD-ROM icon on the right side of the opened window.  
 If the contents of the CD-ROM appear, double-click **Msetup4.exe**.


- ③ If the **User Account Control** dialog box appears, click **Continue**.  
**Proceed to step 2 to continue.**

- 2 Click **Start Setup**.

If the following screen appears, click **Exit**.



**Follow the on-screen instructions to proceed with the setup.**




The setup is complete when  appears on the printer's screen. You can print from your computer.


## Loading Paper




- 1 Open the paper support.




- 2 Slide the right paper guide to the end.



- 3
- 1 Load paper with the print side facing up.
  - 2 Slide the right paper guide to align it with the side of the paper stack.




- 4
- 1 Pull out the paper output tray.
  - 2 Open the output tray extension.




## Copying

- 1 Make sure the printer is turned on.
- 2 Load plain LTR or A4 size paper.
- 3 Open the document cover and load the document face down on the platen glass. Align the document with the alignment mark (▼).




- 4 Close the document cover.

- 5 To make more than one copy, use the + button to set the desired number of copies.




- 6 Press the **Black** button (A) for black & white copying. Press the **Color** button (B) for color copying. The printer starts copying.







## 1. ตรวจสอบสิ่งที่บรรจุในกล่อง




□ สายไฟ



□ Setup CD-ROM สำหรับพีซีที่ใช้ Windows



□ คาร์ทริด



□ ขวดหมึก

□ ข้อมูลความปลอดภัยและสำคัญ


□ คำแนะนำเริ่มต้น (คู่มือนี้)

## 2. การเอาวัสดุหุ้มออก



1 เอาวัสดุหุ้ม (เช่น เทปสีส้ม) ด้านนอกเครื่องพิมพ์ออก



- 1 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ
- 2 เอาเทปสีส้มและวัสดุป้องกันออกและทิ้งไป




## 3. การติดตั้งคาร์ทริด




1 เปิดฝาครอบล็อกคาร์ทริด



2 นำคาร์ทริด C (สี) ออกมาจากห่อและดึงป้ายออก




3 ดึงเทปป้องกันออก



อย่าสัมผัส


4 ใส่คาร์ทริด C (สี) ที่ด้านซ้าย





อย่าให้กระทบกับบริเวณโดยรอบ

5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 เพื่อใส่คาร์ทริด B (สีดำ) ที่ด้านขวา

6 ปิดฝาครอบล็อกคาร์ทริดและดันลง




7 กดปุ่มเชื่อมต่อทั้งสองปุ่ม




## 4. การเปิดเครื่องพิมพ์



- 1 ยกหน่วยการสแกน/ฝาครอบขึ้น จากนั้นปิดลง




- 2 เชื่อมต่อสายไฟ




อย่าเพิ่งเชื่อมต่อสายเคเบิลใดๆ นอกจากสายไฟ

- 3 กดปุ่ม พลังงาน



- 4 ยืนยันว่า (ไอคอนหมึก) และ แสดงขึ้นบนหน้าจอ



หากหน้าจออื่นปรากฏขึ้น โปรดดู "หากหน้าจอใดต่อไปนี้ปรากฏขึ้น" ในหน้า 3 เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด


## 5. การเทหมึก




ผลิตภัณฑ์นี้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการหมึก หมึกอาจกระเด็นเมื่อตลับหมึกถูกเติมด้วยหมึก หากหมึกเป็นเนื้อเส้นผ่าหรือของแข็งของคุณ อาจทำความสะอาดไม่ออก

- 1 เปิดหน่วยการสแกน/ฝาครอบ


- 2 เปิดฝาครอบตลับหมึก




- 3 จับและดึงแคปป์ตลับออกจากตลับหมึก



- 4 ถูขวดหมึกตั้งขึ้น และถอดแคปป์ขวดออก




- 5 ใส่หัวฉีดขวดหมึกไปในช่องเติม และจับขวดหมึกคว่ำลง




- 6 เทหมึกทั้งหมดลงในตลับหมึก




7 เสียบแคปป์ดลับกลับเข้าไปให้แน่น




8 ปิดฝาครอบดลับหมึก




9 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 2 ถึง 8 เพื่อเทหมึกทั้งหมดลงในดลับหมึกด้านขวาที่มีสีตรงกันตามป้าย



ยืนยันว่าได้เติมหมึกจนถึงขีดบอกระดับบน (A) แล้ว





10 ยกหน่วยการสแกน/ฝาครอบขึ้น จากนั้นปิดลง




6. การจัดเตรียมระบบหมึก

1 กดปุ่ม สีดำ และยืนยันว่า (ไอคอนหมึก) หายไป



การเตรียมหมึกใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 6 นาที ดำเนินการต่อในหน้าถัดไป

? หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น



**E04**

ไม่ได้ติดตั้งคาร์ทริดอย่างถูกต้อง  
→ "3. การติดตั้งคาร์ทริด" ในหน้า 1

**E05**

ไม่มีคาร์ทริดถูกติดตั้ง  
→ "3. การติดตั้งคาร์ทริด" ในหน้า 1

**E09**

ไม่ได้เอาวัสดุป้องกันออก  
→ "2. การเอาวัสดุหุ้มออก" ในหน้า 1

**P08**

ไม่ได้เตรียมหมึกตามปกติ  
กดปุ่ม **พลังงาน** เพื่อเริ่มการทำงานของเครื่องพิมพ์ใหม่  
จากนั้นดู "5. การเทหมึก" ในหน้า 2

**0**

กำลังรอเตรียมหมึก  
→ "6. การจัดเตรียมระบบหมึก"

หากคุณยังไม่เห็นหมึกลงในดลับหมึก ให้ดู "5. การเทหมึก" ในหน้า 2


สำหรับกรณีอื่นๆ ทั้งหมด โปรดดู คู่มือออนไลน์

## 7. การเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

Windows




คุณจะต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อสำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง ดำเนินการตั้งค่าตั้งแต่ขั้นตอนที่ 1 สำหรับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

หากคุณใช้เครื่องพิมพ์ชนิดที่ยังไม่ได้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ให้ยืนยันว่า  แสดงขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์ในตอนนี้

### 1 เริ่มต้นไฟล์การตั้งค่าด้วยวิธีการ **A** หรือวิธีการ **B**

#### **A** การดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต

- 1 เปิดเว็บเบราว์เซอร์ (  ฯลฯ) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 กรอก URL ต่อไปนี้ และเข้าถึงเว็บไซต์ของ Canon

<http://ij.start.canon>



- 3 เลือก **ตั้งค่า**



- 4 ใส่ชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ของคุณ และคลิก **ตกลง**




คุณสามารถเลือกชื่อรุ่นเครื่องพิมพ์ได้จากรายการ

- 5 คลิก **ตั้งค่า**



การดำเนินการสำหรับ Windows แสดงอยู่ด้านล่างนี้ หาก คุณใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการอื่นๆ นอกเหนือ จาก Windows ให้ทำการตั้งค่าตามคำแนะนำบนหน้าจอ

- 6 คลิก **ดาวน์โหลด** และดาวน์โหลดไฟล์การตั้งค่า



- 7 เรียกใช้ไฟล์ที่ดาวน์โหลด

ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 2 ในหน้าถัดไป

#### **B** การใช้ Setup CD-ROM (Windows เท่านั้น)

##### ■ เมื่อใช้งาน Windows 10 หรือ Windows 8.1:

- 1 ใส่ Setup CD-ROM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ




- 2 เมื่อมีข้อความต่อไปนี้ปรากฏขึ้นทางด้านขวาของหน้า จอคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คลิกที่ข้อความนั้น




เมื่อข้อความนี้ไม่ปรากฏขึ้น (หรือหายไป)

1. คลิก **File Explorer** บนแถบงาน



2. คลิก **พีซีเครื่องนี้(This PC)** ทางด้านซ้ายของหน้าต่างที่เปิดอยู่
3. ดับเบิลคลิกไอคอน CD-ROM  บนด้านขวาของหน้าต่าง หากเนื้อหาของ CD-ROM ปรากฏขึ้น ให้ดับเบิลคลิก **Msetup4.exe**
4. ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 4

3 หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)




4 หากได้อะลือกบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้(User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ใช่(Yes) ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 2

■ เมื่อใช้งาน Windows 7:

1 ใส่ Setup CD-ROM ในคอมพิวเตอร์ของคุณ



2 เมื่อหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ปรากฏขึ้น ให้คลิก เรียกใช้ Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)




เมื่อหน้าจอ เล่นอัตโนมัติ(AutoPlay) ไม่ปรากฏขึ้น  
1. คลิก คอมพิวเตอร์(Computer) จากเมนูเริ่ม  
2. ดับเบิลคลิกไอคอน CD-ROM ทางด้านขวาของหน้าต่างที่เปิดอยู่  
หากเนื้อหาของ CD-ROM ปรากฏขึ้น ให้ดับเบิลคลิก Msetup4.exe

3 หากได้อะลือกบ็อกซ์ การควบคุมบัญชีผู้ใช้(User Account Control) ปรากฏขึ้น ให้คลิก ดำเนินการต่อ(Continue)


ดำเนินการต่อตามขั้นตอนที่ 2

2 คลิก เริ่มต้นการตั้งค่า(Start Setup)

หากหน้าจอต่อไปนี้ปรากฏขึ้น คลิก จบการทำงาน(Exit)



ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการตั้งค่า



การตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์เมื่อ ปรากฏขึ้นบนหน้าจอของเครื่องพิมพ์ คุณสามารถพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ


## การป้อนกระดาษ




### 1 เปิดฐานรองกระดาษ




### 2 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาไปจนสุด



- ### 3
- 1 ป้อนกระดาษโดยให้ด้านที่จะพิมพ์หงายขึ้น
  - 2 เลื่อนแถบกำหนดแนวกระดาษด้านขวาเพื่อจัดขอบของกองกระดาษให้ตรงกัน




- ### 4
- 1 ดึงเทรย์ออกกระดาษออกมา
  - 2 เปิดส่วนขยายของเทรย์ออกกระดาษ




## การทำสำเนา

- 1 ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
- 2 ป้อนกระดาษธรรมดาขนาด LTR หรือ A4
- 3 เปิดฝาครอบเอกสารและวางเอกสารคว่ำลงบนกระจกแทนวาง จัดเอกสารให้ตรงกับเครื่องหมายจัดตำแหน่ง (↴)




### 4 ปิดฝาครอบเอกสาร

- ### 5
- หากทำสำเนามากกว่าหนึ่งชุด ให้ใช้ปุ่ม + เพื่อกำหนดจำนวนสำเนาที่ต้องการ




- ### 6
- กดปุ่ม สีดำ (A) สำหรับการทำสำเนาขาวดำ  
กดปุ่ม สี (B) สำหรับการทำสำเนาสี  
เครื่องพิมพ์เริ่มการทำสำเนา




## 1. Memeriksa Item yang Tersedia




□ Kabel listrik



□ Setup CD-ROM untuk PC Windows



□ Kartrij



□ Botol tinta


□ Keamanan dan Informasi Penting

□ Mari Memulai (petunjuk ini)

## 2. Melepaskan Material Kemasan





- 1 Lepaskan material kemasan (misalnya pita oranye) dari bagian luar pencetak.
- 2 **1** Buka unit pemindaian / penutup.  
**2** Lepaskan pita oranye dan material pelindung kemudian buang.




## 3. Memasang Kartrij




- 1 Buka penutup pengunci kartrij.



- 2 Keluarkan kartrij C (warna) dari dalam kemasan dan lepaskan labelnya.




- 3 Lepaskan pita pelindung.




Jangan sentuh.

- 4 Masukkan kartrij C (warna) pada sebelah kiri.





Jangan benturkan dengan bagian sekelilingnya.

- 5 Ulangi langkah 2 sampai 4 untuk memasukkan kartrij B (hitam) pada sebelah kanan.
- 6 Tutup penutup pengunci kartrij dan tekan ke bawah.




- 7 Tekan kedua tombol sambungan.




## 4. Menyalakan Pencetak



- 1 ANGGAT unit pemindaian / penutup, kemudian tutup.






- 2 Hubungkan kabel listrik.




Jangan hubungkan kabel apa pun selain kabel listrik terlebih dahulu.

- 3 Tekan tombol **DAYA**.



- 4 Pastikan bahwa  (ikon Tinta) dan  ditampilkan pada layar.



Jika layar yang berbeda muncul, rujuk ke "Jika layar berikut ini muncul" pada halaman 3 untuk mengatasi kesalahan.


## 5. Menuang Tinta




Produk ini membutuhkan penanganan tinta yang seksama. Tinta mungkin terpercik ketika kotak tinta diisi. Jika tinta menodai pakaian Anda atau benda lain, mungkin tidak akan dapat dibersihkan.

- 1 Buka unit pemindaian / penutup.


- 2 Buka penutup unit kotak tinta.




- 3 Pegang dan lepaskan penutup kotak dari kotak tinta.




- 4 Pegang botol tinta dengan tegak dan lepaskan penutup botol.



- 5 Masukkan mulut botol tinta ke dalam lubang pengisian dan balik botol tinta menghadap ke bawah.




- 6 Tuangkan semua tinta ke dalam kotak tinta. Pastikan bahwa tinta telah diisi sampai garis batas atas (A).







7 Pasang kembali penutup kotak dengan hati-hati.




8 Tutup penutup unit kotak tinta.




9 Ulangi langkah 2 sampai 8 untuk menuang semua tinta ke kotak tinta yang sesuai pada sebelah kanan menurut labelnya.




Pastikan bahwa tinta telah diisi sampai garis batas atas (A).





10 ANGGAT unit pemindaian / penutup, kemudian tutup.




## 6. Menyiapkan Sistem Tinta

1 Tekan tombol **Hitam** dan pastikan bahwa  (ikon Tinta) menghilang.



Penyiapan tinta membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 menit. Lanjutkan ke halaman berikutnya.

### ? Jika layar berikut ini muncul



**E04**

Kartrij tidak terpasang dengan benar.

➔ "3. Memasang Kartrij" pada halaman 1

**E05**

Tidak ada kartrij yang dipasang.

➔ "3. Memasang Kartrij" pada halaman 1

**E09**

Material pelindung tidak dilepas.

➔ "2. Melepaskan Material Kemasan" pada halaman 1

**P08**

Tinta tidak disiapkan dengan normal.

Tekan tombol **DAYA** untuk menyalakan ulang pencetak, kemudian lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.

 **0**

Menunggu penyiapan tinta.

➔ "6. Menyiapkan Sistem Tinta"

Jika Anda belum menuang tinta ke dalam kotak tinta, lihat "5. Menuang Tinta" pada halaman 2.

Untuk segala kasus lainnya, rujuk ke **Petunjuk Daring**.

## 7. Menghubungkan ke Komputer

Windows



Anda perlu melakukan pengesetan koneksi untuk setiap komputer. Lanjutkan dengan pengesetan dari langkah 1 untuk setiap komputer.

Jika Anda menggunakan pencetak saat tidak terhubung ke komputer, pastikan bahwa **i** ditampilkan pada layar pencetak. Pengesetan telah selesai.

1 Jalankan berkas pengesetan baik untuk metode **A** maupun metode **B**.

### A Mengunduh dari Internet

- 1 Buka browser web ( dll.) pada komputer Anda.
- 2 Masukkan URL berikut ini dan akses situs web Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Pilih **Mengeset**.



- 4 Masukkan nama model pencetak Anda dan klik **OK**.


Anda dapat memilih nama model dari daftar.

- 5 Klik **Pengesetan**.



Prosedur untuk Windows ditunjukkan di bawah ini. Jika Anda menggunakan komputer dengan OS selain Windows, lakukan pengesetan berdasarkan instruksi pada layar.

- 6 Klik **Unduh** dan unduh berkas pengesetan.



- 7 Jalankan berkas yang diunduh.

Lanjutkan ke langkah **2** pada halaman berikutnya untuk meneruskan.

### B Menggunakan Setup CD-ROM (Hanya Windows)

■ Ketika menggunakan Windows 10 atau Windows 8.1:

- 1 Masukkan Setup CD-ROM ke komputer Anda.



- 2 Ketika pesan berikut ini muncul pada sisi kanan layar komputer Anda, klik pesan tersebut.



Ketika Pesan Ini Tidak Muncul (atau Telah Menghilang)

1. Klik **File Explorer** pada taskbar.



2. Klik **PC ini (This PC)** pada sisi kiri jendela yang terbuka.
3. Klik dua kali ikon CD-ROM pada sisi kanan jendela. Jika isi CD-ROM muncul, klik dua kali **Msetup4.exe**.
4. Lanjutkan ke langkah **4**.

3 Jika layar berikut ini muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.




4 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Ya(Yes)**.  
**Lanjutkan ke langkah 2 untuk meneruskan.**


■ **Ketika menggunakan Windows 7:**

1 Masukkan Setup CD-ROM ke komputer Anda.



2 Ketika layar **AutoMain(AutoPlay)** muncul, klik **Jalankan Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.




Ketika Layar **AutoMain(AutoPlay)** Tidak Muncul  
1. Klik **Komputer(Computer)** dari menu mulai.  
2. Klik dua kali ikon  CD-ROM pada sisi kanan jendela yang terbuka.  
Jika isi CD-ROM muncul, klik dua kali **Msetup4.exe**.

3 Jika kotak dialog **Kontrol Akun Pengguna(User Account Control)** muncul, klik **Lanjutkan(Continue)**.


**Lanjutkan ke langkah 2 untuk meneruskan.**

2 Klik **Mulai Pengesetan(Start Setup)**.



**Ikuti instruksi pada layar untuk melanjutkan pengesetan.**

Jika layar berikut ini muncul, klik **Keluar(Exit)**.




**Pengesetan selesai ketika  muncul pada layar pencetak. Anda dapat mencetak dari komputer.**


## Memuatkan Kertas




- 1 Buka pendukung kertas.




- 2 Geser pemandu kertas kanan ke ujung.



- 3 1 Muatkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas.  
2 Geser pemandu kertas sebelah kanan untuk mengepuskannya dengan sisi tumpukan kertas.




- 4 1 Tarik keluar tatakan keluaran kertas.  
2 Buka perpanjangan tatakan keluaran.




## Menyalin

- 1 Pastikan pencetak telah dinyalakan.  
2 Muatkan kertas biasa ukuran LTR atau A4.  
3 Buka penutup dokumen dan muatkan dokumen menghadap ke bawah pada kaca platen. Jajarkan dokumen dengan tanda penjajaran (↙).




- 4 Tutup penutup dokumen.


- 5 Untuk membuat lebih dari satu salinan, gunakan tombol + untuk mengeset jumlah salinan yang diinginkan.



- 6 Tekan tombol **Hitam** (A) untuk penyalinan hitam putih.  
Tekan tombol **Warna** (B) untuk penyalinan berwarna.  
Pencetak mulai menyalin.




## 1. Kiểm tra các vật dụng kèm theo máy



## 2. Tháo vật liệu đóng gói




- 1 Tháo vật liệu đóng gói (ví dụ như băng dính màu cam) ra khỏi phần bên ngoài của máy in.
- 2 **❶** Mở bộ quét / nắp.  
**❷** Tháo băng dính màu cam và vật liệu bảo vệ ra và bỏ đi.




## 3. Lắp Hộp mực




- 1 Mở nắp khóa hộp mực.



- 2 Lấy hộp mực (màu) C ra khỏi gói và bóc nhãn ra.




- 3 Gỡ băng bảo vệ ra.



Không được chạm vào.


- 4 Lắp hộp mực (màu) C ở bên trái.





Không va mạnh hộp mực vào các bộ phận xung quanh.

- 5 Lắp lại các bước từ 2 đến 4 để lắp hộp mực (đen) B ở bên phải.

- 6 Đóng nắp khóa hộp mực và đẩy nắp xuống.




- 7 Nhấn cả hai nút khớp nối.




## 4. Bật Máy in



- 1 NÂNG bộ quét / nắp LÊN, rồi đóng lại.




- 2 Kết nối dây nguồn.




Không kết nối bất kỳ cáp nào ngoại trừ dây nguồn.

- 3 Nhấn nút **BẬT**.



- 4 Xác nhận rằng (Biểu tượng Mực) và hiển thị trên màn hình.



Nếu màn hình khác xuất hiện, tham khảo phần "Nếu bất kỳ màn hình nào sau đây xuất hiện" ở trang 3 để giải quyết lỗi.


## 5. Rót Mực




Yêu cầu thao tác mực cẩn thận đối với sản phẩm này. Mực có thể văng ra khi nạp mực vào các bình mực. Mực có thể không tẩy được khi dính vào quần áo hoặc đồ đạc cá nhân.

- 1 Mở bộ quét / nắp.


- 2 Mở nắp khay bình mực.




- 3 Nắm vào và tháo nắp bình của bình mực.




- 4 Giữ lọ nạp mực thẳng đứng và tháo nắp lọ nạp ra.




- 5 Đặt miệng ống của lọ nạp mực vào trong đầu nạp mực và dựng thẳng lọ nạp mực ngược xuống.




- 6 Rót hết mực vào trong bình mực. Xác nhận rằng mực đã được nạp đến đường giới hạn trên (A).




7 Đóng lại nắp bình một cách chắc chắn.




8 Đóng nắp khay bình mực.




9 Lắp lại các bước từ 2 đến 8 để rót hết mực vào trong các bình mực tương ứng ở bên phải theo đúng nhãn.



Xác nhận rằng bình mực đã được nạp đến đường giới hạn trên (A).





10 NÂNG bộ quét / nắp LÊN, rồi đóng lại.




## 6. Chuẩn bị Hệ thống mực

1 Nhấn nút Đen và xác nhận rằng (Biểu tượng Mực) biến mất.



Quá trình chuẩn bị mực mất khoảng 5 đến 6 phút. Chuyển sang trang tiếp theo.

? Nếu bất kỳ màn hình nào sau đây xuất hiện



**E04**

Hộp mực chưa được lắp đúng cách.

→ "3. Lắp Hộp mực" ở trang 1

**E05**

Hộp mực chưa được lắp.

→ "3. Lắp Hộp mực" ở trang 1

**E09**

Vật liệu bảo vệ vẫn chưa được tháo ra.

→ "2. Tháo vật liệu đóng gói" ở trang 1

**P08**

Mực chưa được chuẩn bị đúng cách.

Nhấn nút **BẬT** để khởi động máy in, rồi xem phần "5. Rót Mực" ở trang 2.

**0**

Đang chờ chuẩn bị mực.

→ "6. Chuẩn bị Hệ thống mực"

Nếu bạn chưa rót mực vào bình mực, xem phần "5. Rót Mực" ở trang 2.


Để tìm hiểu về các trường hợp khác, tham khảo **Hướng dẫn sử dụng trực tuyến**.

## 7. Kết nối với máy tính

Windows



Bạn cần thiết lập kết nối cho từng máy tính. Chuyển sang thiết lập từ bước 1 cho từng máy tính.

Nếu bạn sử dụng máy in trong khi chưa kết nối với máy tính, xác nhận  hiển thị trên màn hình của máy in. Thiết lập đã hoàn tất.

1 Thực hiện theo phương thức **A** hoặc **B** để chạy dữ liệu cài đặt.

### A Tải xuống từ Internet

- 1 Mở trình duyệt web (e v.v.) trên máy tính.
- 2 Nhập URL sau đây và truy cập trang web của Canon.

<http://ij.start.canon>



- 3 Chọn **Thiết lập**.



- 4 Nhập tên model của máy in và nhấn **OK**.




Bạn có thể chọn tên model từ danh sách.

- 5 Nhấp **Thiết lập**.



Quy trình dành cho Windows được trình bày bên dưới. Nếu bạn đang sử dụng máy tính với OS ngoài Windows, thực hiện thiết lập theo hướng dẫn trên màn hình.

- 6 Nhấp **Tải xuống** và tải xuống dữ liệu cài đặt.



- 7 Chạy dữ liệu đã tải xuống.

**Chuyển sang bước 2 ở trang tiếp theo để tiếp tục.**

### B Sử dụng CD-ROM cài đặt (Chỉ dành cho Windows)

#### ■ Khi sử dụng Windows 10 hoặc Windows 8.1:

- 1 Chèn CD-ROM cài đặt vào trong máy tính.




- 2 Khi thông báo sau đây xuất hiện ở bên phải của màn hình máy tính, nhấp vào thông báo.



Khi thông báo này không xuất hiện (hoặc đã biến mất)  
1. Nhấp **File Explorer** trên thanh tác vụ.



2. Nhấp **PC này (This PC)** ở phía bên trái của cửa sổ đã mở.
3. Nhấp đúp vào biểu tượng CD-ROM  ở phía bên phải của cửa sổ.  
Nếu nội dung của CD-ROM xuất hiện, nhấp đúp vào **Msetup4.exe**.
4. Chuyển sang bước **4**.



③ Nếu màn hình sau đây xuất hiện, nhấn **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.




④ Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng mục Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấn **Có(Yes)**.  
**Chuyển sang bước 2 để tiếp tục.**

### ■ Khi sử dụng Windows 7:

① Chèn CD-ROM cài đặt vào trong máy tính.



② Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** xuất hiện, nhấn **Chạy Msetup4.exe(Run Msetup4.exe)**.




Khi màn hình **Phát Tự động(AutoPlay)** không xuất hiện  
1. Nhấn **Máy tính(Computer)** từ menu khởi động.  
2. Nhấn đúp vào biểu tượng CD-ROM ở phía bên phải của cửa sổ đã mở.  
Nếu nội dung của CD-ROM xuất hiện, nhấn đúp vào **Msetup4.exe**.

③ Nếu hộp thoại **Điều khiển Trạng mục Người dùng(User Account Control)** xuất hiện, nhấn **Tiếp tục(Continue)**.


**Chuyển sang bước 2 để tiếp tục.**

2 Nhấn **Bắt đầu thiết lập(Start Setup)**.



Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục việc thiết lập.

Nếu màn hình sau đây xuất hiện, nhấn **Thoát(Exit)**.




Thiết lập hoàn tất khi **i** xuất hiện trên màn hình máy in. Bạn có thể in từ máy tính.


## Nạp Giấy




- 1 Mở giá đỡ giấy.




- 2 Trượt thanh dẫn giấy bên phải hết về cuối.



- 3 ❶ Nạp giấy với mặt cần in ngửa lên.  
❷ Trượt thanh dẫn giấy bên phải để căn chỉnh thẳng với cạnh của chõng giấy.




- 4 ❶ Kéo khay giấy ra ra.  
❷ Mở phần mở rộng khay giấy ra.




## Sao chụp

- 1 Đảm bảo đã bật máy in.  
2 Nạp giấy thường cỡ LTR hoặc A4.  
3 Mở nắp tài liệu và nạp tài liệu úp xuống trên màn quét. Căn chỉnh tài liệu với dấu căn chỉnh (↙).




- 4 Đóng nắp tài liệu.

- 5 Để thực hiện sao chụp nhiều hơn một bản, sử dụng nút + để đặt số bản cần sao.



- 6 Nhấn nút **Đen** (A) để sao đen trắng.  
Nhấn nút **Màu** (B) để sao màu.  
Máy in bắt đầu sao.







Access Online Manual

เข้าถึงคู่มือออนไลน์

Akses Petunjuk Daring

Truy nhập Hướng dẫn sử dụng trực tuyến



From browser

จากเบราว์เซอร์

Dari browser

Từ trình duyệt

<http://ij.start.canon>



From desktop shortcut

จากทางลัดบนเดสก์ท็อป

Dari pintasan desktop

Từ lối tắt trên màn hình nền



From browser

จากเบราว์เซอร์

Dari browser

Từ trình duyệt

<http://ij.start.canon>

