Canon

ME20F-SH

多目的カメラ

Firmware ver. 1.0.5.1.00

本機の特長

ME20F-SHは、超高感度のカラー撮影が可能な多目的カメラです。

超高感度撮影

フルHD対応35mmフルサイズCMOSセン サー搭載

1辺19µm*1の大きな画素を持ったフルHD対応 35mmフルサイズCMOSセンサーにより、超高感 度撮影が可能です。

*¹ 1µm(マイクロメートル)は100万分の1メートルです。

低照度カラー動画撮影

最低被写体照度0.0005ルクス以下*2 (ISO感度換 算:400万相当)を実現。赤外線投光なしでノイ ズの少ないカラー動画撮影が可能です。

*² カラー、蓄積なし、F1.2、シャッタースピード1/30秒 時、50IRE、最大ゲイン75 dB時

高画質で多彩な表現力

高画質映像エンジン 「DIGIC DV 4」搭載

フルHD対応35mmフルサイズCMOSセンサーと映像 エンジン [DIGIC DV 4]の組み合わせにより、低照度 でもノイズの少ない高画質撮影が可能です。

EFレンズマウント採用

豊富なラインアップを誇るキヤノンのEFレンズや EF-Sレンズ、EFシネマレンズが使用可能*³。多彩な 映像表現を実現できます。

*3 動作確認済みのレンズについては、キヤノンのホーム ページをご覧ください。

カスタムピクチャー (〇〇 70)

ガンマなどの画質調整により、用途に応じた自由な画づくりが可能です。映像制作機器CINEMA EOS SYSTEMにも採用されているCanon LogやWide DRでの撮影も可能です。

幅広い用途に応える汎用性

充実のオート機能

アイリス、ゲイン、シャッタースピード、NDフィ ルターが連動した自動露出(AE)制御をはじめ、 アイリスを一時的に自動で調整するプッシュ オートアイリス(1044)や、常に適切なホワイト バランスになるよう自動的に調整するオートホ ワイトバランス(1052)を搭載。ボタンを押すと フォーカスを自動的に調整するワンショットAF (1057)を使用できます。

リモートコントローラー RC-V100(別売) に対応(凹 64)

別売のリモートコントローラー RC-V100を接続 して、アイリス、ゲインなどを調整できます。 また、階調やシャープネスなど画質設定も遠隔 で調整できます。

使いやすさを向上させる機能

アサインボタン (〇〇 68)

13種類の機能から使用頻度の高いものを本体の3つのアサインボタン(リモートコントローラー RC-V100(別売)を接続したときは4つのアサインボタン)に割り当て可能です。

Contents

本機の特長	2
本書の読みかた	õ
安全上のご注意	7

はじめに

商品を確認する/	
使う前に知っておいてください10)
各部の名称1	1

撮影準備

システム構成例	16
電源を準備する	17
接続する	17
電源を入れる/切る	20
外部モニターと接続する	21
3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、	
または3G/HD-SDI 2端子を使う	21
HDMI OUT端子を使う	21
日時を設定する	22
日付と時刻を設定する	22
タイムゾーンや日時、日時スタイルを	
変更する	23
メニューで設定を変える	24
メニュー操作の基本	24
カメラを準備する	27
ブラックバランスを調整する	27
レンズの取り付け/取り外し	29
外部機器を接続する	32
本体を設置する	33

撮 影

撮影する	36
本機の接続例	36
撮影する	36
撮影画面表示	38
映像の信号形式を選ぶ	40
カメラモードを選ぶ	41
カメラダイレクト設定を使う	42
アイリスを調整する	43
マニュアルで調整する	43
一時的に自動で調整する	
(プッシュオートアイリス)	44
露出を調整する	46
マニュアルで調整する (AEシフト)…	46
測光方式を設定する	46
ゲインを調整する	47
設定できるゲイン	47
調整する	47
ゲインの上限値を設定する	
(AGCリミット)	48
設定できるゲインの上限値	48
設定する	48
シャッタースピードを調整する	49
設定できるシャッタースピード	49
調整する	49
NDフィルターを使用する	51
設定できるNDフィルター	51
設定する	51
ホワイトバランスを調整する	52
設定できるホワイトバランス	52
オートホワイトバランス (AWB)で	
調整する	52

「安全上のご注意」と「取り扱い上のご注意」を必ずお読みください(7,8,94,95ページ)。

ホワイトバランスセットで調整する	53
プリセット設定/	
色温度設定で調整する	55
フォーカスを調整する	56
マニュアルでフォーカスを調整する	56
ワンショットAFでフォーカスを	
調整する	57
フォーカスリミットを設定する	59
アスペクトマーカーを表示する	61
設定できるアスペクトマーカー	61
設定する	61
赤外撮影をする	63
リモートコントローラー RC-V100(別売)	
を使う	64

カスタマイズ

アサインボタンの機能を変更する	68
機能を変更する	69
アサインボタンに割り当てた機能を	
使う	69
カスタムピクチャーを使用する	70
カスタムピクチャーファイルを選ぶ	70
画質を調整してカスタムピクチャー	
ファイルとして登録する	72
カスタムピクチャーの設定項目	73
表示をカスタマイズする	76
カスタムディスプレイで設定できる	
項目	76

接続

外部レコーダーと接続する	78
外部レコーダーへ記録の開始と停止	を
要求する	78
外部機器と同期させる	79
音声を入力・出力する	80
音声を入力する	80
音声を出力する	80

メニュー

メニューー	-覧	82
メニュー	-の階層	82
メニュー	-の設定項目	83

その他

92
93
94
95
95
95
96
97
99
99 .101





本文中の表記

□	参照ページを示す	 本書で使用しているイラストのレンズは
参考 ▶	参考になるページを示す	EF70-200mm F2.8L IS II USM*とCN7×17 KAS
カメラモード	撮影モードのこと	S/E1です。 *説明のために三脚座を取り外しています。 本書では、見やすくするために加工した画面を一部使用しています。

安全上のご注意

お使いになる方だけでなく、他人への危害や損害を防ぐためにお守りください。

こんなときは

- 煙が出ている
- へんなにおいがする
- 落として壊した
- 内部に水や異物が入った

電源コネクターを本機から外す

そのまま使用すると火災や感電の原因になりますので、 お買い上げ販売店、またはお問い合わせ先(裏表紙)に お問い合わせください。

▲警告 死亡や重傷を負うおそれがある内容です。

内部に異物を入れたり、端子部に金属類をショートさせない。> 火災 感電 けが

雷が鳴っているときには本機やケーブルに触れない。>

感電

ぬれた手で、電源コネクターを抜き差ししない。> 感電

ぬらさない。> 火災 感電 やけど

降雨降雪時、海岸、水辺、湿度の高い場所などでの使用は特に気をつける。

分解や改造をしない。> 発熱 火災 感電 けが

強い衝撃や振動を与えない。> 火災 やけど けが

ケーブルについて次のことを守る。> 火災 感電

- 傷つけない
- 加工しない
- 無理に曲げない
- 引っ張らない
- 熱器具に近付けない
- 加熱しない
- 重い物を載せない

海外旅行者用の電子式変圧器や、航空機・船舶・DC/ACコンバーターなどの電源につながない。表示された電源電圧以外では使用しない。>> 火災 感電 けが

油煙・ほこり・砂などの多い場所や、風呂場など湿度の高い場所で 使用・保管しない。> VXX 感電 やけど 内部にほこりや水などが入るおそれあり。

直射日光下、ストーブ・照明器具のそばなど60℃以上になる高温の 場所や、炎天下の密閉された車中に置かない。> メ災 やけど けが 発熱や破損のおそれあり。

運転中に使用しない。≻ 交通事故



不安定な場所に置かない。> けが 落下、転倒のおそれあり。

乳幼児の手の届くところに置かない。> 感電 けが

ふとんやクッションなどをかけたまま使用しない。> ⊻災 内部に熱がこもるおそれあり。

病院などの医療機関内、および医療用電気機器の近くで使用しない。> []] 電波の影響で機器類が誤動作し、事故の原因となるおそれあり。



電源コネクターのほこりを、定期的に乾いた布で拭き取る。> 🗴

電源コネクターは根元まで確実に差し込む。> <u>火災</u> 感電

電源コネクターを抜くときは、電源コネクターを持って抜く。> 火災 感電

撮影しているときは、周囲の状況に注意する。> けが ○ 交通事故





使用中に他の機器に電波障害などが発生した場合は使用しない。> ■数 電波の影響で機器類が誤作動し、事故の原因となることがある。



コード類は、つまずかないように配置する。> びが 足を引っ掛けて転倒したり、製品が落下するおそれあり。

飛行機内で使用するときは、乗務員の指示に従う。 機器から出る電磁波により、飛行機の計器に影響を与えるおそれあり。

使用しないときは、必ず電源コネクターを抜く。> 2000

はじめに

商品を確認する 使う前に知っておいてください……10

各部の名称......11

商品を確認する

本機には次のものが付属しています。ご使用になる前に確認してください。



カメラ本体



ボディキャップ (本体装着)



電源用コネクター

使う前に知っておいてください

必ず映像と音声を確認してください

ご使用前に外部モニターや外部マイクと接続し、正常に映像と音声が出力されていることを確認してください。万一、本機が正常に動作していないときは、お買い上げ販売店、またはお問い合わせ先(裏表紙)へご連絡ください。

記録内容の補償はできません

本機や外部レコーダーなどの不具合により、記録や再生ができなかった場合であっても、記録内 容の補償はご容赦ください。

映像・音声の利用によるプライバシー・肖像権の注意

カメラの使用(映像・音声)につきましては、お客様の責任でプライバシーの保護や肖像権の侵害 防止などに十分なご配慮のうえ、行ってください。例えば、特定の建築物や屋内などが映し出さ れる場合には、事前にカメラ設置の了承を得るなど対応してください。弊社では一切の責任を負 いません。

法律上の注意事項

カメラによる監視は法律によって禁止されている場合があり、その内容は国によって異なります。 本機をご利用になる前に、ご利用いただく地域の法律を確認してください。

著作権について

お客様が撮影した映像や画像、録音した音声などは、著作権法上、権利者に無断で使用・公開す ることはできませんのでご注意ください。

各部の名称

各部の機能と使いかたについては、▶□に記載されているページをご覧ください。

後面



- 1 BAR(カラーバー) / アサイン1ボタン
 ▶ □ 85
- 2 SET WB(ホワイトバランスセット) / アサイン2ボタン ▶ □ 53
- 3 ABB(オートブラックバランス) / アサイン3ボタン ▶ □ 27
- 4 ジョイスティック ▶ 🗀 24
- 5 MENU(メニュー)ボタン ▶ □ 24
- 6 POWER(電源)スイッチ ▶ 🗰 20
- 7 POWER(電源)ランプ ▶ 🗰 20
- 8 CANCEL(キャンセル)ボタン ▶ □ 24
- 9 REMOTE(リモート) A端子*1 ▶ 🗰 64
- *1 リモートコントローラー RC-V100 (別売) を接続 する。
- *2ファームウェア更新用。

- 10 3G/HD-SDI 1/MONITOR(モニター)端子 ▶ □ 21,78
- 11 3G/HD-SDI 2端子 ▶ 🗰 21, 78
- 12 MIC(マイク)端子 ▶ 🖽 80
- **13** HDMI OUT端子 >> CI 21, 78
- 14 メモリーカードスロット (microSDメモリー カード用)*²
- 15 GENLOCK(ゲンロック)端子 ▶ ① 79
- 16 DC IN 1端子 ▶ 🗰 17
- 17 REMOTE(リモート) B端子*1 ▶ □ 64
- **18** DC IN 2端子 ▶ 🛈 18



- 1 LENS(レンズ)端子 ▶ 🗀 30
- 2 マウントレバー 🍽 🕮 29
- 3 EFレンズ取り付け指標 ▶ 〇 29
- 4 EF-Sレンズ取り付け指標 ▶ 〇〇 29
 - **5** EFレンズ接点
- 6 EFレンズマウント ▶ 🖽 29

正面

┢



右面



左面



- 1 AIR INTAKE(吸気口) ▶ 🛄 37

3 EXHAUST VENT(排気口) ▶ 🗰 37

撮影準備

システム構成例1	6
電源を準備する1	7
外部モニターと接続する2	1
日時を設定する2	2
メニューで設定を変える2	4
カメラを準備する2	7

システム構成例



(MEMO)

- リモートコントローラー RC-V100(別売)を8ピン リモートケーブル (別売)で接続する場合は、RC-V100のシリアル番号を確認してください。シリアル番号が01 xxxxのときは、RC-V100のファームウェアの更新が必要です。ファームウェアの更新をご希望のお客様は、お買い上げ販売店、またはお問い合わせ窓口にご相談ください。
- RC-V100をリモートケーブル、または8ピン リモートケーブルで接続したとき、RC-V100本体背面の端子切り 換えスイッチがケーブルを接続した端子側に切り換わっているか確認してください。

電源を準備する

電源は、DC IN 1端子を使い、市販のXLR 4ピンコネクター (メス)と接続する、またはDC IN 2端子を使い、 付属の電源用コネクターと接続します。

以下の仕様の外部電源アダプター(市販)および電源ケーブル(市販)をご用意ください。また、外部電 源アダプターおよび電源ケーブルは、UL、CSAなどお使いの国の安全規格に適合したものをご使用くだ さい。

外部電源アダプター仕様

出力電圧: DC 11 ~ 17 V 出力電流: 3 A以上

電源ケーブル仕様

定格電圧: DC 30 V以上 許容電流: 3 A以上



DC IN 1端子を使う

下のピン配列を参考に電源ケーブルを準備してください。 DC IN 1端子:XLR 4ピン(オス)





- POWER (電源) スイッチをOFFにする (①)
- 2 DC IN 1端子にXLR 4ピンコネクターを差し込む(②)

DC IN 2端子を使う

下の図のように付属の電源用コネクターに、電源ケーブルを取り付けてください。 DC IN 2端子:端子台 2ピン (オス) 電源ケーブル (参考): AWG 24 ~ 16



- 1 電源ケーブルの外皮をむく(①)
- 2 電源用コネクター (付属) に1で加工し た電源ケーブルを差し込む
 - 本機のDC IN 2端子は、極性がある。電 源用コネクターに電源ケーブルを取り付 けるときは、極性を確認する。
- 3 ドライバーでネジを締めて電源ケーブルを取り付ける(②)



- 4 POWER(電源)スイッチをOFFにする (③)
- 5 DC IN 2端子に電源用コネクターを差し 込む(④)

- ご注意
- 商用電源と絶縁された電源をご使用ください。
- 外部電源には二重絶縁構造の機器をご使用ください。

■ 電源を入れる/切る





電源を入れる

POWER(電源)スイッチをONにする。 ● 電源ランプが点灯する。



電源を切る

POWER(電源)スイッチをOFFにする。 ● 電源ランプが消灯する。



● 電源ランプは点灯しないようにすることもできます(□287)。

外部モニターと接続する

本機の3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、3G/HD-SDI 2端子、またはHDMI OUT端子を使い、外部モニターと接続します。



3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、または3G/HD-SDI 2端子を使う

本機の3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、または3G/HD-SDI 2端子と外部モニターをBNCケーブルで接続してください。

■ HDMI OUT端子を使う

本機のHDMI OUT端子と外部モニターをHDMIケーブルで接続してください。

(MEMO)

画面が映らないとき

- 「システム周波数」、「フレームレート」、「3G-SDI Mapping」が正しく設定されていません。「システム周波数」 と「フレームレート」の設定を変更し(①92)、設定内容をご確認ください。
 HDMI端子を搭載する外部モニターをお持ちの場合は、本機のHDMI OUT端子を使って接続すると、画面で 設定を確認できます。
- 576P、480P入力のみ対応の外部モニターを接続するときは、HDMI OUT端子を使って接続してください。
- 576P、480Pの出力信号には、メニューなど画面表示の情報が重畳されません。
- 3G/HD-SDI 2端子からの出力信号には、メニューなど画面表示の情報が重畳されません。メニューなどを撮影 画面に表示するときは、3G/HD-SDI 1/MONITOR端子かHDMI OUT端子をお使いください。

21

日時を設定する

はじめてお使いになるときは、日付・時刻を設定する画面が表示されます*¹*²。操作に使用するボタンなどの位置を下のイラストで確認して、日時を設定してください。

- *1 タイムゾーンの初期設定は「UTC-05:00 New York(ニューヨーク)」です。
- *² 内蔵リチウム電池が放電したり、Other Functionsメニュー > 「Reset」 > 「All Settings」(CD87)で本機をリセットしたとき も同様です。



■ 日付と時刻を設定する



■ タイムゾーンや日時、日時スタイルを変更する



(MEMO)

- 外部レコーダーへ記録の要求をしているとき (□78)は、「Time Zone」と「Date/Time」を変更できません。
- 本機を約3ヵ月近く使わないと、内蔵の充電リチウム電池が放電して日付/時刻の設定が解除されることが あります。そのときは、内蔵リチウム電池を充電してから設定し直してください(CD95)。
- 時刻は目安としてお使いください。
- 撮影画面の日時表示は、表示/非表示を選べます(□89)。

メニューで設定を変える

本機のさまざまな機能をメニューで設定します。ここではメニュー設定の基本操作や共通操作について 説明しています。



■ メニュー操作の基本





のメニュー項目を選んだときは、再度①、② の操作を行って、下の階層のメニュー項目を

 CANCELボタンを押すと、カーソルが1つ上の 階層に戻る。メニュー画面の左上に「<」が表 示されているときは、「<」にカーソルを合わ せてSETを押す、またはジョイスティックを左

に押しても1つ上の階層に戻る。

選ぶ。



●「Menu」の「CLOSE」を選び、SETを押してもメニューは消える。

(MEMO)

- 他の機能の設定内容などによって設定できない項目は、灰色で表示されます。
- MENUボタンを押すと、メニューはいつでも終了します(Camera Name入力時を除く)。
- リモートコントローラー RC-V100(別売)を接続しているときは、RC-V100のMENUボタン、CANCELボタン、 上/下/左/右/SET(設定)ボタンが本機のMENUボタン、CANCELボタン、ジョイスティックと同様に機能します。

カメラを準備する

ここでは、ブラックバランスの調整やレンズの取り付け/取り外しなど、はじめに行うカメラの準備に ついて説明します。

■ ブラックバランスを調整する

はじめてご使用になるときや、使用環境の温度が変わったときなど映像信号の黒がずれたときに、ブ ラックバランスを自動的に調整できます。





(MEMO)

ブラックバランス調整が必要な場合

- 本機を長時間使用しなかった後に使用するとき。
- 周囲の温度が大幅に変化したとき。
- Other Functionsメニュー > 「Reset」 > 「All Settings」、または「Camera Settings」で、本機の設定をリセット したとき。
- ブラックバランス調整中、画面の表示が乱れることがありますが、故障ではありません。
- EFシネマレンズ (□199)を使用してブラックバランスを調整したときは、アイリスを再度調整してください。

■ レンズの取り付け/取り外し

レンズの取り付け/取り外しは、ほこりの少ない場所で素早く行ってください。取り付けるレンズの説 明書もあわせてご覧ください。

ご注意

 レンズの取り付け/取り外しは、直射日光や強い照明を避けて行ってください。また、本機やレンズを落と さないようにご注意ください。

(MEMO)

レンズを取り外したとき

- レンズ/本体のレンズマウント、レンズマウントの内部に手を触れないでください。
- 本体のレンズマウントにボディキャップを、レンズにダストキャップを取り付けてください。キャップは ゴミやほこりを落としてから使用してください。

EFレンズを取り付ける



- 1 POWER(電源)スイッチをOFFにする
- マウントレバーを時計方向に回して(①)、EFレ ンズマウントからボディキャップを取り外す
- 3 レンズからダストキャップを取り外す(②)
- 4 本機とEFレンズの取り付け指標(赤色)を合わせ、レンズをマウントに差し込む(③)
 - EF-Sレンズを取り付けるときは、EF-Sレンズ取り付け指標(白色)に合わせる。
- 5 レンズを押さえ、マウントレバーを反時計方向に回して、レンズを固定する(④)



12ピンケーブルを備えたEFシネマレンズ (凹99)を 取り付けるとき

- 6 12ピン ケーブルをLENS (レンズ) 端子に接続 する (⑤)
- 7 POWER(電源)スイッチをONにする
- 8 レンズのMENU画面を操作して、カメラから の信号経路を設定する
 - ●レンズのInfo画面「I/Fprior」を「Mount」に設定 する。

EFレンズを取り外す



- 1 POWER(電源)スイッチをOFFにする
 - LENS(レンズ)端子に12ピンケーブルを接続しているときは、POWER(電源)スイッチをOFFにしてから、12ピンケーブルを抜く。
- レンズの下から手を添え、マウントレバーを時計方向に回して(①)、レンズを取り外す(②)
- 3 EFレンズマウントにボディキャップを取り付ける
- 4 取り外したレンズにダストキャップを取り付ける (③)

(MEMO)

EF-Sレンズ、またはEFシネマレンズを装着したとき

- 本機のセンサーサイズは、EF-Sレンズが対応するサイズ (APS-C) やEFシネマレンズが対応するサイズ (スーパー 35mm)より大きいため、EF-Sレンズ、またはEFシネマレンズを装着すると、ケラレが発生することがあります。
- Camera Setupメニュー > [EF-S Lens]を「On」にすると、ケラレを回避できます(□285)。ただし、電子的に 約1.55倍に拡大するため、画質が劣化します。
- レンズの特性により、映像の四隅の明るさが中央部に比べて暗くなりますが、レンズごとの補正データを適用して、周辺部の光量低下を補正できます(□285)。
- ズーム操作によりF値が変化するEFレンズ*を装着したときは、ズーム操作に連動してF値を補正するかどう かを選べます(□184)。
 - * 一部のEFレンズやEFシネマレンズを除く。

■ 外部機器を接続する

本機と外部モニターや外部レコーダー、リモートコントローラー RC-V100 (別売)、外部マイクなどを接続します。



外部機器の接続については、以下のページを参照してください。

- 外部モニター(□21)
- 外部レコーダー (□78)
- リモートコントローラー RC-V100(別売)(□164)
- 外部マイク(□180)
- GENLOCK端子(凹79)

■ 本体を設置する

本機は、上面と底面に3/8インチネジ用の三脚ベースTB-1と1/4インチネジ穴があります。 設置場所に合わせて、三脚、雲台、ハウジングなどへ取り付けられます。



● 5.5mm以上のネジを使用すると、本体を破損することがあります。



MEMO



撮影する36	シャッタースピードを調整する49
映像の信号形式を選ぶ40	NDフィルターを使用する51
カメラモードを選ぶ41	ホワイトバランスを調整する52
カメラダイレクト設定を使う42	フォーカスを調整する56
アイリスを調整する43	アスペクトマーカーを表示する61
露出を調整する46	赤外撮影をする63
ゲインを調整する47	リモートコントローラー RC-V100 (別売)を使う 64
ゲインの上限値を設定する48	

撮影する

ここでは、動画の基本的な撮影について説明します。撮影状況に応じて、レンズやDC電源、外部機器の構成を準備してください(117、29、32)。音声の出力については、「音声を入力・出力する」(180)をご覧ください。

■ 本機の接続例



■ 撮影する

OFF.ON	┃ POWER(電源)スイッチをONにする (□ 20)
	2 システム周波数やアイリスなど撮影に必要な設定や調整をする (□ 40 ~ 64)
	3 撮影する (四 78)
ご注意

● 冷却ファンの吸排気口をテープなどで塞がないでください。

(MEMO)

カラーバー/テストトーンを出力する

- 本機のBARボタン、またはリモートコントローラー RC-V100(別売)のBARSボタンを押すと、カラーバーを 出力できます。また、Camera Setupメニュー >「Color Bars」>「Activate」を「On」にしても、カラーバーを 出力できます(□285)。
- Camera Setupメニュー > 「Color Bars」 > 「Type」でカラーバーのタイプを変更できます(□285)。
- Audio/Video Setupメニュー > 「1kHz Tone」を「On」にすると、カラーバーと同時に1 kHzのテストトーンを出 力できます(口26)。

冷却ファンについて

- Other Functionsメニュー > 「Fan Speed」で、冷却ファンの回転速度を変更できます(□188)。
- 冷却ファンの回転中は、排気口から暖かい空気が排出されます。
- 撮影画面に冷却ファン警告が表示されたときは、冷却ファンが故障した可能性があります(193)。お買 い上げ販売店、またはお問い合わせ先(裏表紙)にご相談ください。
- Other Functionsメニュー > 「Scan Reverse」で、映像を上下左右に反転して出力できます(□188)。



カメラモード(1141)によって表示内容が変わります。

ABCDEFG012345678	Dec.10,2016 12:00:00 AM
AF	Gen.
CP1	Rec
Temp. Fan Lens	
AWB 5500K Auto	ND Off

「Auto」の画面例

ABCDEFG012345678	Dec.10,2016 12:00:00 AM
AF	Gen.
CP1	Rec
Temp. Fan Lens	
AWB 5500K Manual F5.6 0.0dB	1/100 ND Off

「Auto」以外の画面例

左側と中央

表示	説明
ABCDEFG012345678	カメラ名称 (1189)
AF	ワンショットAF(0057)
$CP1 \sim CP4$, EOS, WDR, C.Log, Blue, Green	カスタムピクチャーファイル(口70~74)

表示	説明
Temp.(赤文字)	温度警告(〇93)
Fan(赤文字)	冷却ファン警告(1193)
Lens(赤文字)	レンズ通信エラー(□93)
AWB 00000K	オートホワイトバランス (凹52)
WB-A、WB-B 00000K	ホワイトバランスセット (凹53)
Dylt ±0	ホワイトバランスプリセット (太陽光)と微調整値 (凹55)
Tung ±0	ホワイトバランスプリセット (電球)と微調整値 (凸55)
Kelv 00000K	ホワイトバランス色温度と色温度設定値(055)
Auto/Tv/Av/AGC/Manual	カメラモード (四41)
F0.0、Clsd*	F値 (1143) カメラモードが 「Tv」のときは、灰色表示。「Auto」のときは非表示 * EFシネマレンズ装着時のみ (1199)。
00.0dB	ゲイン(口47) カメラモードが「Tv」、「Av」、「AGC」のときは、灰色表示。「Auto」のときは 非表示

右側

表示	説明
mmm.dd.yyyy HH:MM:SS	日時表示([1]87)
Gen.	GENLOCK検知·同期表示 (□179)
Rec	外部レコーダーに記録を要求中(□78)
1/0000	シャッタースピード(〇149) カメラモードが「Av」のときは、灰色表示。「Auto」のときは非表示
ND 0/00、ND Off	NDフィルター(口51) カメラモードが「Manual」以外で、NDモードが「Automatic」のときは、灰色 表示。カメラモードが「Auto」で、NDモードが「Automatic」のときは、非表示
IR	赤外撮影(〇〇63)

(MEMO)

- 撮影画面でCANCELボタンを押すと、画面表示が消えます。もう一度CANCELボタンを押すと、画面表示が表示されます(□24)。
- 576P、480P入力のみ対応の外部モニターを接続するときは、HDMI OUT端子を使って接続してください。
- 576P、480Pの出力信号には、メニューなど画面表示の情報が重畳されません。
- 3G/HD-SDI 2端子からの出力信号には、メニューなど画面表示の情報が重畳されません。メニューなどを撮影 画面に表示するときは、3G/HD-SDI 1/MONITOR端子かHDMI OUT端子をお使いください。

映像の信号形式を選ぶ

映像の信号形式を選びます。信号形式は、解像度とフレームレートの組み合わせからなります。フレームレートは、システム周波数によって選べる値が異なります。

解像度	システム周波数/フレームレート							
		59.9	4Hz		50.00Hz			
	59.94P	59.94i/ 59.94P(i)*	29.97P	23.98P	50.00P	50.00i/ 50.00P(i)*	25.00P	25.00PsF
1920×1080	٠	•	•	•	٠	•	٠	•
1280×720		_	٠			-	٠	_

* プログレッシブ方式で撮影時、3G/HD-SDI 1/MONITOR端子からの出力をインターレース方式に切り替えて出力したい場合に選択します(3G/HD-SDI 2端子からは、プログレッシブ方式で出力されます)。

Other Functions		1	システム周波数を選ぶ
System Frequency	5 <u>9.94Hz</u> 50.00Hz		 Other Functionsメニュー > 「System Frequency」を順に選ぶ > SETを押す。 「59.94Hz」、または「50.00Hz」を選ぶ > SETを押す。 現在のシステム周波数から変更したときは、本機が再起動する。 外部モニターに何も表示されないときは(□92)
Other Functions		2	フレームレートを選ぶ
Frame Rate (MON.)	59.94P 59.94P(1) 59.941 29.97P 23.96P 23.96P		 Other Functionsメニュー ➤ 「Frame Rate (MON.)」を順に選ぶ ➤ SETを押す。 いずれかを選ぶ ➤ SETを押す。
Other Functions			
other Functions		3	解像度を選ぶ
Resolution	<u>1920×1080</u> 1280×720		 ① Other Functionsメニュー > 「Resolution」を順に選ぶ > SETを 押す。 ② 「1920×1080」、または「1280×720」を選ぶ > SETを押す。

カメラモードを選ぶ

カメラモードは、5つのモードから選びます。

- Auto(オート): 露出が適正になるように、アイリス、ゲイン、シャッタースピードを自動で調整します。
- Tv(シャッター優先AE): シャッタースピードを手動で設定できます。シャッタースピードを設定する と被写体の明るさに応じて、アイリス、ゲインを自動で調整します。低照度か ら動きの速い被写体まで撮影環境に合わせて撮影できます。
- Av(絞り優先AE): 絞り (アイリス)を手動で設定できます。絞り値 (F値)を設定すると被写体の明るさに応じて、ゲイン、シャッタースピードを自動で調整します。絞り 値を調整すると、被写界深度を変えて撮影できます。

AGC (Auto Gain Control) : シャッタースピードと絞り (アイリス) を手動で設定できます。シャッタース ピード、アイリスを設定すると被写体の明るさに応じて、ゲインを自動で調整 します。

Manual(マニュアル): アイリス、ゲイン、シャッタースピード、NDフィルター、ホワイトバランスを 手動で調整できます。

カメラモードが「Manual」以外のとき、NDフィルター(1151)とホワイトバランス(1152)は自動で調整しますが、手動でも操作できます。



(MEMO)

● Camera Setupメニュー > 「AE Response」で、自動露出の応答性を変更できます(カメラモードが「Manual」以 外のとき、またはカメラモードが「Manual」のときにプッシュオートアイリスを使用時)(□283)。

カメラモードを選ぶ > SETを押す。

- Camera Setupメニュー > 「Auto Slow Shutter」で、カメラモードが「Auto」または「Av」のときのシャッタース ピードを、現在設定しているフレームレートより下げないように設定できます(□283)。
- カメラモードが「Manual」以外のときに明るさが変わると、露出がなめらかに変化しないことがあります。
- はじめて電源を入れたときや、Other Functionsメニュー > 「Reset」> 「All Settings」、または「Camera Settings」 (□187)で設定をリセットしたときは、カメラモードが「Auto」になります。

カメラダイレクト設定を使う

ジョイスティックを操作して、カメラモード、アイリス、ゲイン、シャッタースピード、NDフィルター、 ホワイトバランスを設定できます。ここでは、基本的な操作を説明します。詳細については各機能のペー ジをご覧ください。



(MEMO)

カメラダイレクト設定が終了する場合

- 約6秒間操作しなかったとき。
- MENUボタンやCANCELボタンを押したとき。

アイリスを調整する

アイリスを調整できます。調整方法はマニュアルとプッシュオートアイリスから選びます。設定可能な 値 (F値)は取り付けたレンズによって変わります。

マニュアル:	任意のF値に手動調整する。(カメラモードが「Av」、「AGC」または「Manual」 のとき)
プッシュオートアイリス:	アサインボタンでF値を一時的に自動調整する。(カメラモードが「Manual」 のとき)

カメラからのアイリス調整に対応するEFシネマレンズを使うとき

レンズ側の操作部がレンズによって異なります。詳細はレンズの説明書をご覧ください。

レンズ	レンズの操作部名称	オート
CN7×17 KAS S/E1 CN20×50 IAS H/E1	アイリス動作モード切替えスイッチ	А
CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	アイリスオート/マニュアル切替えスイッチ	А

■ マニュアルで調整する

	1	カメラモードを [Av」、 [AGC]または [Manual]	こ設定する (🛄 41)
		 ● アイリス調整に対応するEFシネマレンズ装着時は、 にする(□43、99)。 	レンズのアイリス設定をオート
	2	F値の刻み幅を選ぶ ① Camera Setupメニュー > 「Iris Increment」を順に	Camera Setup Iris Increment <u>1/2 stop</u> 1/3 stop Fine
MENU		 選ぶ > SETを押す。 ② 「1/2 stop」、「1/3 stop」、または「Fine」(1/3 stop より細かい刻み幅)のいずれかの設定を選ぶ > SETを押す。 ③ MENUボタンを押す。 	
	3	 アイリスを調整する ① SETを押す。 ② ジョイスティックを左右に押して、F値にカーソルを合わせる。 ③ ジョイスティックを上下に押して、任意のF値を選ぶ > SETを押す。 操作2で「Fine」を選んだときは、「1/3 stop」刻みで表示される。 	AWB 5100K Manual E5316 0.0dB 1/100 ND Off

(MEMO)

EFシネマレンズ (199)を装着しているとき

- アイリスがクローズに近づくと、F値は灰色文字で表示されます。そのあと、F値は白色文字で「Clsd」と表示されますが、「Clsd」と表示されていても、アイリスが完全に閉じていないことがあります。
- アイリスがオープン、またはクローズの状態からF値を変更する場合、アイリスの動作に複数回の調整操作 が必要なときがあります。
- ズーム操作によりF値が変化するEFレンズ*を装着したときは、Camera Setupメニュー »「Zoom-Iris Correct.」 で、ズーム操作に連動してF値を補正するかどうかを選べます(□184)。
 * 一部のEFレンズやEFシネマレンズを除く。
- リモートコントローラー RC-V100 (別売) を使ってアイリスを調整するときは、RC-V100のIRIS (アイリス) ダイ ヤルを時計方向に回すとF値が小さくなり、反時計方向に回すとF値が大きくなります(調整方向はRC-V100 側の設定で変更できます)。
- 本機で表示、または設定するF値は目安です。

■ 一時的に自動で調整する (プッシュオートアイリス)

アサインボタンを押している間、アイリスを自動的に調整して適正な露出にします。

例:アサイン1ボタンに「Push Auto Iris」を割り当てる場合



(MEMO)

- Camera Setupメニュー »「AE Response」で、自動露出の応答性を変更できます (カメラモードが「Manual」以 外のとき、またはカメラモードが「Manual」のときにプッシュオートアイリスを使用時) (□283)。
- リモートコントローラー RC-V100(別売)のFOCUS(フォーカス)ダイヤル操作中は、プッシュオートアイリスを 使用できません。

露出を調整する

露出を意図的に補正して明るめや暗めに撮影できます(カメラモードが「Manual」以外のとき、またはカ メラモードが「Manual」のときにプッシュオートアイリスを使用時)。補正値は-2.0段~+2.0段まで17 段階で設定できます。

マニュアルで調整する(AE*シフト)

*AE=Automatic Exposure(自動露出)



① Camera Setupメニュー > 「AE Shift」を順に選ぶ > SETを押す。

② 任意の補正値を選ぶ > SETを押す。

 カメラモードが「Manual」以外のときは、選んだ補正値の効果を 画面で見ながら選べる。

御する。

MEMO

- ●「AE Shift +」と「AE Shift -」を割り当てたアサインボタンで、調整することもできます(□169)。
- プッシュオートアイリスとAEシフトは、同時に調整できません。

■ 測光方式を設定する

カメラモードが「Manual」以外のときや、カメラモードが「Manual」のときにプッシュオートアイリスで アイリスを自動調整するとき、撮影シーンに合わせて測光方式を3種類から選べます。



(MEMO)

● カメラモードが「Manual」のとき、測光方式を変えても露出は変更されません。手動で適正露出に調整して ください。

ゲインを調整する

カメラモードが「Manual」のとき、ゲインを調整できます。

■ 設定できるゲイン

0.0dB~75.0dB(3.0dB刻み)

調整する



(MEMO)

- ゲインを上げると画面が多少ざらつくことがあります。
- ゲインを上げると、画面に赤、緑、青の輝点が出ることがあります。このときはシャッタースピードを上げるか、ゲインを下げてください。
- リモートコントローラー RC-V100(別売)を使ってゲインを調整するときは、RC-V100のISO/GAIN上ボタンを押 すとゲインが上がり、下ボタンを押すとゲインが下がります。

ゲインの上限値を設定する (AGC*リミット)

カメラモードが「Manual」以外のとき、ゲインの自動調整の上限値を設定しておくと、ゲインが上がることによるノイズの発生を抑制できます。

*AGC=Auto Gain Control

■ 設定できるゲインの上限値

Off (75dB) ~ 36dB(3dB刻み)

設定する

Camera Setup	
AGC Limit	011 (75dB) 72dB 69dB 66dB 63dB 63dB 57dB 57dB 54dB

Camera Setupメニュー > 「AGC Limit」を順に選ぶ > SETを押す。
 いずれかの値を選ぶ > SETを押す。

シャッタースピードを調整する

シャッタースピードを調整すると、動きの速い被写体を鮮明に撮影する、低照度のシーンを明るく撮影するなど被写体や撮影環境に合わせて撮影できます。

■ 設定できるシャッタースピード

フレームレートやシステム周波数によって設定できるシャッタースピードが異なります。

	フレームレート						
フレームレート	59.94P / 59.94P(i) / 59.94i	29.97P	23.98P	50.00P / 50.00P(i) / 50.00i	25.00P / 25.00PsF		
システム周波数		59.9	94Hz	50.0	OHz		
シャッター スピード	1/4, 1/5, 1/6, 1/7 1/12, 1/15, 1/17, 1/30, 1/34, 1/40, 1/75, 1/90, 1/1 1/150, 1/180, 1/ 1/300, 1/360, 1/ 1/600, 1/720, 1/8 1/1200, 1/1400 1/2000	(, 1/8, 1/10, 1/20, 1/24, 1/48, 1/60, 00, 1/120, 210, 1/250, 420, 1/500, 400, 1/1000, 0, 1/1700,	1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/10, 1/12, 1/15, 1/17, 1/20, 1/24, 1/30, 1/34, 1/40, 1/48, 1/60, 1/75, 1/90, 1/100, 1/120, 1/150, 1/180, 1/210, 1/250, 1/300, 1/360, 1/420, 1/500, 1/600, 1/720, 1/840, 1/1000, 1/1200, 1/1400, 1/1700, 1/2000	1/3, 1/4, 1/5, 1/10, 1/12, 1/14 1/25, 1/29, 1/3 1/60, 1/75, 1 1/120, 1/150, 1/250, 1/300, 1/500, 1/600, 1/1000, 1/12 1/1600, 1/2000	1/6、1/7、1/8、 4、1/16、1/20、 3、1/40、1/50、 1/90、1/100、 1/180、1/210、 1/350、1/400、 1/700、1/800、 00、1/1400、		

■ 調整する



撮影

(MEMO)

 リモートコントローラー RC-V100(別売)を使ってシャッタースピードを調整するときは、RC-V100のSHUTTER 上ボタンを押すとシャッタースピードが上がり、SHUTTER下ボタンを押すとシャッタースピードが下がります。

人工光源(蛍光灯、水銀灯、ハロゲンライトなど)の照明下でフリッカーが気になるとき

■ Camera Setupメニュー » [Flicker Reduction]を [Automatic] にすると、人工光源のフリッカーを自動的に検 知して補正します*(C183)。

*撮影条件によっては、補正できないこともあります。

人工光源の照明下で撮影する場合、設定したシャッタースピードによっては、原理上フリッカーが出る ことがあります。フリッカーは、電源の周波数に応じたシャッタースピードを設定すると、抑制できる ことがあります。電源周波数が50Hzのときは1/50秒*、または1/100秒を、60Hzのときは1/60秒、または 1/120秒を選んでください。

*フレームレートによっては選択できません。

NDフィルターを使用する

NDフィルターを使用すると、明るい屋外の撮影でもアイリスを開けて被写界深度の浅い映像を表現できます*。NDフィルターは2種類から選べます。

*アイリスを絞り込んだときに発生する「小絞りによるボケ」の回避にも使用できます。

設定できるNDフィルター

1/8(3 stops)、1/64(6 stops)

設定する



(MEMO)

- シーンによっては、NDフィルターを入/切すると、わずかに発色が変化することがあります。このときは、 ホワイトバランスをセットして撮影すると効果的です(口 53)。
- リモートコントローラー RC-V100(別売)を使ってNDフィルターを選ぶときは、RC-V100のNDボタンを押して NDフィルターを選びます。RC-V100のNDフィルターランプの意味は、次の通りです。
 OFF: NDフィルターなし
 1:1/8
 2:1/64
 3、4:使用しない

ホワイトバランスを調整する

照明や太陽光の光源の色温度に応じて、ホワイトバランスを4種類から選べます。

■ 設定できるホワイトバランス

オートホワイトバランス (AWB): 常に適切なホワイトバランスになるように自動調整する。

ホワイトバランスセット (WB-A、WB-B): グレーカードや白い無地の被写体を映して基準白色を取り込む。 「WB-A」、「WB-B」の2種類の設定を登録できる。

 プリセット設定 (Dylt、Tung):
 「Dylt(太陽光)」、「Tung(電球)」のいずれかを選ぶ。

 -9~+9の範囲で微調整可能。

色温度設定(Kelv): 2000K~15000K(100K刻み)の範囲で色温度を設定する。

(MEMO)

- カスタムピクチャーの「Color Matrix」または「White Balance」を設定しているときは、それらの設定がホワイトバランス設定より優先されます(□ 70)。
- Camera Setupメニュー > 「Shockless WB」を「On」にすると、ホワイトバランスを切り換えたときに値をなめらかに変化させます(□ 83)。
- リモートコントローラー RC-V100(別売)のA / Bボタン、PRESETボタン、▲ボタン、AWBボタンを使って、調 整できます。
- 本機で表示、または設定する色温度は目安です。

オートホワイトバランス (AWB)で調整する

常に適切なホワイトバランスになるように自動で調整します。光源の色温度が変化すると、ホワイトバ ランスも自動的に調整します。



1

オートホワイトバランス (AWB)に切り換える

① SETを押す。

 ジョイスティックを左右に押して、ホワイトバラ ンスにカーソルを合わせる。



③ ジョイスティックを上下に押して、「AWB」(オートホワイトバランス)を選ぶ > SETを押す。

(MEMO)

オートホワイトバランスで画面の色が不自然なときは

次のような条件で撮影する場合、画面の色が不自然なときは、ホワイトバランスセットで調整してください。 照明条件が急に変わる場所での撮影。

- クローズアップ撮影。
- 空や海、森など単一色しか持たない被写体の撮影。
- 水銀灯や一部の蛍光灯/ LED照明下での撮影。

■ ホワイトバランスセットで調整する

実際に撮影する環境下で基準白色を取り込みます。「WB-A」と「WB-B」の2種類の設定を登録できます。





- 3 基準白色を取り込んで、登録する
 - SET WBボタンを押す。
 - ●「WB-A」、または「WB-B」が速く点滅する。
 - 調整中は、グレーカードや白の無地の被写体を画面いっぱいに写し続ける。
 - 点滅→点灯に変わったら調整が終わり、登録される。登録したホワイトバランスセットは、 電源を切っても記憶されている。

(MEMO)

ホワイトバランスセットで調整するとき

- 場所や明るさが変わったとき、NDフィルターを切り換えたときは、ホワイトバランスを再調整してください。
- 光源によっては、ごくまれに「WB-A」、「WB-B」が速い点滅→点灯に変わらない(速い点滅から遅い点滅に 変わる)ことがありますが、そのときでもオートホワイトバランスより適切に調整されていますので、そ のまま撮影できます。

プリセット設定/色温度設定で調整する

屋外 (太陽光) 用、または屋内 (電球) 用のプリセット設定か、色温度設定を選んでホワイトバランスを 調整できます。プリセット設定は、+9~±0~-9の範囲で微調整できます。色温度設定は、2000K~ 15000Kの範囲を100K刻みで設定できます。



② ジョイスティックを上下に押して、任意の微調 整値、または色温度を選ぶ > SETを押す。



フォーカスを調整する

フォーカスの調整は、マニュアルフォーカスとワンショットAFの2種類あります。P.58のMEMOもあわせて ご覧ください。

マニュアルフォーカス: レンズのフォーカスリングを回して、手動でフォーカスを調整する。
 ワンショットAF *1: アサインボタンで一時的にフォーカスを自動調整する。

*1 マニュアルフォーカスレンズ装着時とCN20×50 IAS H/E1装着時を除く。

フォーカス調整	調整方法	レンズのフォーカスモードスイッチ (フォーカスサーボ/マニュアル切替えノブ)
マニュアルフォーカス	フォーカスリング	MF / MANU.
	FOCUS(フォーカス)ダイヤル*2	AF / SERVO
ワンショットAF	アサインボタン (One-Shot AF割り当て)	AF 🗸 SERVO

*2 リモートコントローラー RC-V100(別売)を接続時。

カメラからのフォーカス調整に対応するEFシネマレンズを使うとき

レンズ側の操作部がレンズによって異なります。詳細はレンズの説明書をご覧ください。

レンズ	レンズの操作部名称	オート	マニュアル
EFレンズ	フォーカスモードスイッチ	AF	MF
CN7×17 KAS S/E1 CN20×50 IAS H/E1	フォーカスサーボ/マニュアル切替えノブ	SERVO	MANU.
CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	オートフォーカス/マニュアルフォーカス切 替えスイッチ	AF	MF

■ マニュアルでフォーカスを調整する

マニュアルでフォーカスを調整できます。

(MEMO)

- EFレンズによっては、フォーカスモードスイッチをAFにしたまま、フォーカスリングで調整できるものがあります。
- リモートコントローラー RC-V100 (別売)を使ってフォーカスを調整するときは、レンズのフォーカスモード スイッチ (またはフォーカスサーボ/マニュアル切替えノブ)を、AF(またはSERVO)のままにしてください。
- RC-V100を使ってフォーカスを調整するときは、RC-V100のFOCUS(フォーカス)ダイヤルを時計方向に回すと 無限遠方向に、反時計方向に回すと至近方向にフォーカスを調整できます(調整方向はRC-V100側の設定で 変更できます)。
- レンズのアクセサリーを使ってフォーカスを調整するときは、Camera Setupメニュー »「Focus Control」の設 定を変更してください (□ 84)。

ワンショットAFでフォーカスを調整する

被写体に自動でピントを合わせます。操作を行ったときに1度だけ合焦動作を行います。

例:アサイン1ボタンに「One-Shot AF」を割り当てる場合

レンズのフォーカスモードスイッチをAFにする ● フォーカス調整に対応するEFシネマレンズ装着時は、レンズのフォーカス設定を オートにする (凹56、99)。 Other Functions Assignable Buttons 2 アサイン1ボタンに「One-Shot AF」を割り当てる (1 69) (NONE) (1) Other Functions $\nearrow = \neg - \triangleright$ [Assignable Buttons] ▶割り当てるアサインボタン番号を順に選ぶ ▶ SETを押す。 ② [One-Shot AF]を選ぶ > SETを押す。 3 アサイン1ボタンを押し続ける ● フォーカスを調整している間、撮影画面の「AF」 が速く点滅する。ピントが合うと「AFIが点灯に 変わる。アサインボタンを離すと、撮影画面の Auto 「AF」は消える。 ● ワンショットAFが使用できないときや、ピントが 合わないときは撮影画面の「AF」が赤文字で遅く 点滅する。



(memo)

● フレームレートとシャッタースピードの組み合わせが以下の場合、ワンショットAFが使用できません。

フレームレート	シャッタースピード
59.94P / 59.94P(i) / 59.94i、29.97P	1/4秒、1/5秒、1/6秒
23.98P	1/3秒、1/4秒、1/5秒
50.00P / 50.00P(i) / 50.00i、25.00P / 25.00PsF	1/3秒、1/4秒、1/5秒

マニュアルフォーカス、オートフォーカスで調整するとき

- ピントを合わせたあとでズーム操作を行うと、ピントがズレることがあります。
- フォーカス調整時にレンズの先端部分やフォーカスリングが動くときは、動いている部分に触れないでください。

オートフォーカスで調整するとき

- ゲインを上げると、ピントが合いにくくなることがあります。
- カスタムピクチャーで、ガンマをWide DR、またはCanon Logに設定すると、ピントが合いにくくなることが あります。
- ピントが合う位置は、被写体条件や明るさ、ズーム位置などの撮影条件によってわずかに変動します。撮影を開始する前に再度ピントを確認してください。

ピント合わせに時間がかかる場合

- フレームレートが29.97P、25.00P、25.00PsF、23.98Pのいずれかのとき。
- 一部のEFレンズでは、ピントが合うまでの時間がかかったり、適切なピント合わせができないことがあります。詳細情報については、キヤノンのホームページでご確認ください。

■ フォーカスリミットを設定する

ワンショットAFでフォーカスを調整するとき、装着しているレンズの至近側〜無限遠側の範囲でフォーカスを制限するかどうかを選べます。

フォーカスの制限位置を有効にする



フォーカスの無限遠側/至近側を制限する





至近側を制限する

- 制限したいフォーカス位置にフォーカスを合わせる。
- ② Camera Setupメニュー > 「Focus Limit」>「Near」を順に選ぶ > SETを 押す。
 - フォーカス制限位置が設定されていないときは「Limit Off」、 フォーカス制限位置が設定されているときは「Limit On」と表示 される。
- ③「Set」を選ぶ > SETを押す。
 - 解除するときは [Reset]を選ぶ。

(MEMO)

- 電源を切る、またはレンズを交換すると、フォーカスリミットの設定が解除されます。電源を入れ直したり、 レンズを交換したときは、設定し直してください。
- フォーカスの制限は、後から設定した位置が優先されます。
 - 先に設定した無限遠側の制限位置が、後から設定した至近側の制限位置内に入ったときは、至近側の制限位置が優先される(無限遠側の制限位置は解除される)。
- フォーカスが制限されている状態でワンショットAFを実行し、制限位置内にフォーカスが合うポイントがないとき、フォーカスはワンショットAFを実行する前のフォーカス位置付近に戻ります。
- フォーカスの制限後にズーム操作を行うと、フォーカスの制限位置がズレます。制限値を再設定してください。

アスペクトマーカーを表示する

撮影画面にアスペクトマーカーを表示できます。アスペクト比は5種類から選べます。



設定する

アスペクトマーカーを表示する

Other Functions Aspect Marker ① Other Functionsメニュー > 「Aspect Marker」 > 「Activate」を順に選 > SETを押す。 Activate On Off ② [On]を選ぶ > SETを押す。 ● アスペクトマーカーの表示を確認するときは、MENUボタンを す。もう一度MENUボタンを押すと、メニュー画面に戻る。

アスペクトマーカーの色を選ぶ

Other Functions ① Other Functions×ニュー > 「Aspect Marker」> 「Color」を順に選ぶ Color Black Gray White ② 「Black」、「Gray」、または「White」のいずれかを選ぶ > SETを押す。			
Color Black Gray White ② 「Black」、「Gray」、または「White」のいずれかを選ぶ > SETを押す。 ② 「Black」、「Gray」、または「White」のいずれかを選ぶ > SETを押す。	Other Functions Aspect Marker		① Other Functionsメニュー > 「Aspect Marker」 > 「Color」を順に選ぶ >
	Color	Black Gray White	SETを押す。 ②「Black」、「Gray」、または「White」のいずれかを選ぶ ≫ SETを押す。

アスペクト比を選ぶ



(MEMO)

●「Aspect Marker」を割り当てたアサインボタンを押して、アスペクトマーカーの表示をOn / Offできます (□ 69)。

赤外撮影をする

通常の撮影に比べて近赤外線の受光感度が上がるため、暗い撮影シーンでも鮮明に撮影できます。カス タムピクチャーを使用したり、カメラモードの設定によりアイリスやゲインなどの項目を調整できます。



- 「Infrared」を選ぶ
- Camera Setupメニュー ➤ 「Infrared」を順に選ぶ ➤ SETを押す。
- ②「On」を選ぶ ➤ SETを押す。
 - 撮影画面に「IR」が表示される。

2 調整する

「Infrared」が「On」の場合に調整できる項目は、下表をご覧ください。

1

調整項目	条件	
アイリス	カメラモード「Av」、「AGC」または「Manual」を選んだとき。	43
ゲイン	カメラモード「Manual」を選んだとき。	47
シャッタースピード	カメラモード「Tv」、「AGC」または「Manual」を選んだとき。	49
フォーカス	なし	56
ホワイトバランス	Custom Pictureメニュー ➤ 「Fine Tuning」 ➤ 「White Balance」を選んだとき。	75
NDフィルター	使用できない。	51
測光方式	調整できない。	46

(MEMO)

● 「Infrared」を「On」にしたとき、光源の種類によっては、オートフォーカスが合いにくくなることがあります。

リモートコントローラー RC-V100(別売)を使う

リモートコントローラーRC-V100(別売)を接続すると、本機をリモートで操作できます。電源のON/OFF やメニュー操作に加えて、撮影時はアイリス、シャッターなどのカメラ設定や、ニー、シャープネスなど の画質調整ができます。接続のしかたやRC-V100の詳細については、RC-V100の説明書*をご覧ください。 * 最新の説明書については、キヤノンのホームページをご確認ください。



OFF ON	1	POWER(電源)スイッチをOFFにする	
	2	RC-V100を本機につなぐ	
		● RC-V100本体背面の端子切り換えスイッチが わっているか確認する。	ケーブルを接続した端子側に切り換
OFFON	3	POWER(電源)スイッチをONにする ● RC-V100をREMOTE B 端子に接続しているとき	ちは操作4に進む。
	4	RC-V100を有効にする	Other Functions
		① Other Functionsメニュー >「REMOTE B Term.」>「RC-V100」を順に選ぶ > SETを押す。	<pre></pre>

リモートコントローラー RC-V100(別売)を使う

(MEMO)

本機で動作しないボタン/ダイヤル

- ONSCREENボタン SHUTTER SELECTボタン
 AUTO KNEEボタン
- AUTO IRISボタン

- G (レックレビュー)ボタン
- AGCボタン ■ AFボタン
- ZOOMダイヤルは、EFシネマレンズ(□ 99)を装着している場合のみ使用できます。RC-V100でズームを調整す るときは、レンズのズームサーボ/マニュアル切替えノブをSERVOにしてください。
- RC-V100を8ピン リモートケーブル (別売) で接続する場合は、RC-V100のシリアル番号を確認してください。 シリアル番号が01 xxxxのときは、RC-V100のファームウェアの更新が必要です。ファームウェアの更新をご 希望のお客様は、お買い上げ販売店、またはお問い合わせ窓口にご相談ください。

MEMO

カスタマイズ

アサインボタンの機能を変更する…68 カスタムピクチャーを使用する……70 表示をカスタマイズする………76

アサインボタンの機能を変更する

本体に3つのアサインボタンがあります。使用頻度の高い機能を割り当てて、より使いやすくカスタマ イズできます。リモートコントローラー RC-V100(別売)を接続すると、4つまで機能を割り当てられます。



初期設定でそれぞれのボタン名の機能(1:BAR、2:SETWB、3:ABB、4*:Infrared)が割り当てられています。アサインボタンには次の機能を割り当てることができます。 *ボタン名の表示なし。RC-V100を接続時のみ使用可能。

機能名	機能概要	
(NONE)	割り当てなし。	_
One-Shot AF*	ワンショットAFを実行する。	57
Push Auto Iris*	プッシュオートアイリスを実行する。	44
ABB	オートブラックバランスのメニューを表示する。	27
AE Shift +	露出を明るくする。	16
AE Shift —	露出を暗くする。	40
Color Bars	カラーバーを表示する。	85
Aspect Marker	アスペクトマーカーを表示する。	61
Set WB*	ホワイトバランスセットを登録する。ホワイトバランスのプ リセット設定、または色温度設定を調整する。	53
Tele-converter	デジタルズームを使用する。拡大率は2倍と3倍、4倍	84
Infrared	赤外撮影を設定する。	63
External Rec*	外部レコーダーへ記録の開始と停止を要求する。	78
Custom Picture	「Custom Picture」メニューを開く。	70
Camera Mode	カメラモードを切り換える。	41

* アサインボタンのみの機能



■ アサインボタンに割り当てた機能を使う

必要なときに、機能を割り当てたアサインボタンを押して使用します。アサインボタンを押すと、撮影 画面に機能の詳細項目を選ぶメニューが表示されることがあります。そのときは、ジョイスティックを 上下に押して項目を選び、SETを押します。

カスタムピクチャーを使用する

撮影条件に合わせる、意図的に効果をつけるなど画質を調整する設定ができます。調整した設定値は カスタムピクチャーファイル (CP1 ~ CP4)として本機に登録し、必要に応じて呼び出せます。

カスタムピクチャーファイルはCP1 ~ CP4、EOS Std.、Wide DR、Canon Log、Blue Screen、Green Screenから選べます。

CP1 ~ CP4: 設定値を調整して登録できます

EOS Std.、Wide DR、Canon Log、Blue Scr、Green Scr: プリセット(設定値は調整できません)

機能分類	機能	設定項目	
	ガンマ	Gamma	73
米の際調に関わるグループ	ブラック	Black	73
	ブラックガンマ	Black Gamma	73
		Knee	74
絵郎やノノブに思わるグループ	シャープネス	Sharpness	74
業学 マンイズに 実力 る シルー ノ	ノイズリダクション	Noise Reduction	74
	カラーマトリックス	Color Matrix	74
	カラーゲイン	Color Matrix – Gain	74
色の方向性、強さ、変換に関するグループ	色相	Color Matrix – Phase	74
	ホワイトバランス	White Balance	75
	カラーコレクション	Color Correction	75

■ カスタムピクチャーファイルを選ぶ

撮影に使用するカスタムピクチャーファイルを選択します。あらかじめ、画質設定をカスタムピクチャーファイルとして登録しておくと、リストから選ぶだけで希望の画質の調整値になります。



カスタムピクチャーを使用する

(MEMO)

● アサインボタンに「Custom Picture」を割り当てることもできます(□□69)。

プリセットされたカスタムピクチャーについて

あらかじめ次のプリセットが用意されています。

プリセット名	ガンマ	特長
EOS Std.	EOS Std.	デジタルー眼レフカメラEOSでピクチャースタイル「スタンダード」を選択した場合の画質を再現する設定。鮮やかでくっきりした画質になる。
Wide DR	Wide DR	ポストプロダクション処理なしで使用でき、広いラチチュードを持つガン マと、ガンマに合わせたカラーマトリックスを適用する設定。
Canon Log	Canon Log	ガンマとカラーマトリックスをCanon Logにすることにより、ダイナミック レンジが広く、ポストプロダクション処理に適した色調の映像を記録する。
Blue Scr	Normal 1	LEDライトと反射指向性の高いマットのクロマキーシステムを使用してクロ マキー用 (ブルーバック)の撮影をするときに適した設定。青色の布を使用 してクロマキー用の撮影を行うときにも使用できる。
Green Scr	Normal 1	LEDライトと反射指向性の高いマットのクロマキーシステムを使用してクロ マキー用 (グリーンバック)の撮影をするときに適した設定。緑色の布を使 用してクロマキー用の撮影を行うときにも使用できる。

(MEMO)

リモートコントローラー RC-V100(別売)を使うとき

■ RC-V100のCUSTOM PICT.(カスタムピクチャー)ボタンを押すと、「Custom Picture」メニューを表示できます。

- RC-V100を使って画質の調整を行うと、選択中のカスタムピクチャーファイルの設定が変更/登録されます。
- ブリセットのカスタムピクチャーファイルを選んでいると、カスタムピクチャーの設定をRC-V100から調整 できません。

■ 画質を調整してカスタムピクチャーファイルとして登録する

撮影時に良く使う画質調整設定をカスタムピクチャーファイルとして登録しておくと、次に使用するときに、リストから選ぶだけで同じ設定を簡単に呼び出せます。

	1	カスタムピクチャーファイルを選ぶ (〇〇 70)
		CP1~ CP4のいずれかを選ぶ。
Off Select File CPI+4		
Fine Tuning Black	2	画質調整をする
CP1	_	参考 ▶ 設定項目の詳細は (□73, 74)をご覧ください。
Master Pedestal ±0 Master Black Red ±0 Master Black Blue ±0		例: Master Pedestal (マスターペデスタル)を調整する場合
OPi Black Master Pedestal ±0↑4		 ① Custom Pictureメニュー > 「Fine Tuning」 > 「Black」 > 「Master Pedestal」を順に選ぶ > SETを押す。 ② ジョイスティックを上下に押して、設定値を選ぶ > SETを 押す。
CP1 Reset Neutra]†↓		設定を初期設定に戻すとき ① Custom Pictureメニュー > 「Fine Tuning」 > 「Reset」を順に選 ぶ > SETを押す。 ② ジョイスティックを上下に押して、いずれかを選ぶ > SET を押す。 ● 初期設定は「Neutral」、「EOS Std.」、「Wide DR」、「Canon Log」、 「Blue Scr」、「Green Scr」または「Linear」の7種類から選ぶ。 ③ 「OK」を選ぶ > SETを押す。
■ カスタムピクチャーの設定項目

カスタムピクチャーではさまざまな項目を調整できます。初期設定は太字で記載しています。

設定項目/内容·設定値

Gamma

ガンマカーブを選ぶ。

Normal 1:TVモニターで見るとき。

- Normal 2: TVモニターで見るとき。Normal 1に対して高輝度部をより明るく撮影。
- Normal 3: TVモニターで見るとき。Normal 2に対して低輝度部の黒の階調をより表現できる。
- Normal 4: TVモニターで見るとき。Normal 3に対して低輝度部の黒の階調をより表現できる。
- EOS Std.: デジタル一眼レフカメラEOSでピクチャースタイル「スタンダード」を選択したときの画質。Normal 1に 比べてコントラストが高い。
- Wide DR: Normal 1に対して広いダイナミックレンジ。ポストプロダクション処理なしで、TVモニターで見るとき。
- Canon Log: 撮像素子の特性を最大限に引き出し、広いダイナミックレンジ。ポストプロダクション処理が前提。
- Linear: ガンマを適用せず、輝度の入出力特性を線形にする。研究用途等において、輝度の入出力特性のデータ 処理を行うときに使用。



Black

黒のレベル調整や色かぶりの補正を設定する。 Master Pedestal: 黒のレベルを調整する。レベルをプラスにすると黒が浮き、マイナスにすると黒が沈む。 設定値: -50 ~±0 ~ +50 Master Black Red、Master Black Blue:黒の色かぶりをRB個別に補正する。 設定値: -50 ~±0 ~ +50

Black Gamma

低輝度部のガンマを補正する。値を変えることで、図の範囲内で黒側のガン マカーブを調整する。 「Gamma」に「Wide DR」、「Canon Log」または「Linear」を選択したときは、無効。 基準ガンマからの高さ (Level)を調整する。 設定値: -50 ~ ±0 ~ +50	Level
	1º

入力

設定項目/内容·設定値

Knee					
高輝度部分を圧縮し 「Gamma」に「EOS Std または「Linear」を選打 Activate:ニーを使う 設定値: Slope:ニーの傾き 設定値: Point:ニーポイン 設定値:	て、とびの発生を抑える。 .」、「Wide DR」、「Canon Log」 Rしたときは、無効。 、使わないか選ぶ。 On 、Off 。 -35~ ±0 ~+50 ト。 50~ 95 ~109	Slope 代刊	2.75	Point	۸,ħ
Sharpness					
輪郭強調のレベルを		$\sim \pm 0 \sim$ +50			
Noise Reduction					
ノイズを低減するノ- 設定値: Off 、1~	イズフィルターを選ぶ。数値た 12	が大きくなるほ	ど、ノイズ低減家	効果が大きく	、なる。
Chroma Key Corr.					
クロマキー用の撮影 たとき、および「Col Color: 青または Hue: 色相を調 Chroma: 色の彩度 Area: 色相の幅 Y Level: 色の輝度	をするときに、特定の色(青ま or Correction」の「Select Area」た 緑系統の色相を選択する。 を調整する。 を調整する。 を調整する。 レベルを調整する。	たは緑系統)を 「Off」以外のと 設定値: 設定値: 設定値: 設定値: 設定値: 設定値:	調整する。「Ga こきは、無効。 Off、Blue、Gre 0~31 0~2 -15~0	ımma](⊂ [Liı en	near」を選択し
Color Matrix					
 映像の色調を調整す Gain: 色の濃さを Phase: 色相を調整 R-G: シアンから R-B: シアンから G-R: マゼンタか G-B: マゼンタか B-R: イエローか 	る。 調整する。 する。 グリーン、レッドからマゼンタ ブルー、レッドからイエローの らレッド、グリーンからシアン らブルー、グリーンからイエロ らレッド、ブルーからシアンの	7の色調を調整)色調を調整す /の色調を調整 1一の色調を調整)色調を調整す	する。 る。 する。 整する。 る。	設定症 値 に 記 定 定 定 値 値 に に に に 定 定 値 値 に 定 定 定 定 定 定	$\begin{array}{c} \pm 50 (\pm 0) \\ \pm 18 (\pm 0) \\ \pm 50 (\pm 0) \end{array}$

設定値:

±50(**±0**)

B-G: イエローからグリーン、ブルーからマゼンタの色調を調整する。

White Balance

ホワイトバランスのシフト量を調整する。 R Gain: 赤色の濃淡を調整する。 設定値: -50 ~±0 ~+50 B Gain: 青色の濃淡を調整する。 設定値: -50 ~±0 ~+50

Color Correction

特定の範囲の色調	周を補正する。「Chroma Key Corr.」の「Color」が「Off」以外のときは無効。
Select Area :	補正する色の範囲をAエリアとBエリアの2種類設定できる。補正は、「Area A」(Aエリアの み)、「Area B」(Bエリアのみ)、「Area A&B」(Aエリア/Bエリア両方)を選択できる。
	設定值: Off、Area A、Area B、Area A&B
Area A Setting :	補正する色の範囲 (Aエリア)を設定する。Phase(色相)、Chroma(彩度)、Area(色相の幅)、
	Y Level (輝度レベル)をそれぞれ設定する。
Phase :	設定値: 0 ~31
Chroma :	設定値: 0~31(16)
Area :	設定値: 0~31(16)
Y Level :	設定値: 0~31(16)
Area A Revision :	Aエリアの色の補正量を設定する。Levelは色の濃さ、Phaseは色相の補正量を設定する。
Level :	設定値: ±50(±0)
Phase :	設定値: ±18(±0)
Area B Setting :	補正する色の範囲 (Bエリア)を設定する。Phase(色相)、Chroma(彩度)、Area(色相の幅)、
	Y Level (輝度レベル)をそれぞれ設定する。
Phase :	設定値: 0 ~31
Chroma :	設定値: 0~31(16)
Area :	設定値: 0~31(16)
Y Level :	設定値: 0~31(16)
Area B Revision :	Bエリアの色の補正量を設定する。Levelは色の濃さ、Phaseは色相の補正量を設定する。
Level :	設定値: ±50(±0)
Phase :	設定値: ±18(±0)

(memo)

- リモートコントローラー RC-V100(別売)を接続したとき、次の項目はRC-V100のダイヤルで調整できます(本 機からは調整できません)。
 - Master Pedestal

- Black Gamma
- SharpnessWhite Balance R Gain
- White Balance B Gain

、タマイズ

- Master Black RedMaster Black Blue
- Knee-SlopeKnee-Point

表示をカスタマイズする

撮影画面の表示項目をカスタマイズして、撮影環境や目的に合わせて、より使いやすいように設定できます。

■ カスタムディスプレイで設定できる項目

撮影画面に表示する項目を選べます。表示項目の詳細はメニュー一覧の「Custom Display」(1289)をご覧 ください。

Other Functions Custom Display	
<	
Camera Name	On
Date/Time	Off
White Balance	<u>Un</u>
Camera Mode	Un
Iris	Un
Shutter Speed	On
Siluccei Speed	011
Other Functions Custom Display	
Camera Name	Un Off
	UTT

- ① Other Functionsメニュー > 「Custom Display」を順に選ぶ > SETを押す。
- ② いずれかを選ぶ ➤ SETを押す。
- ③ 設定値を選ぶ > SETを押す。





外部レコーダーと接続する

本機の3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、3G/HD-SDI 2端子、またはHDMI OUT端子を使って、外部レコーダー* と接続できます。外部モニターとの接続は、「外部モニターと接続する」(①21)をご覧ください。 * 対応外部レコーダーについては、お問い合わせ窓口にお問い合わせください。



■ 外部レコーダーへ記録の開始と停止を要求する

本機と外部レコーダーを3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、3G/HD-SDI 2端子、またはHDMI OUT端子を使って 接続したとき、「External Rec」を割り当てたアサインボタンやリモートコントローラー RC-V100 (別売)の 「START/STOP」ボタンで、外部レコーダーへ記録の開始と停止を要求できます。



MEMO

- 外部レコーダーへ記録の開始と停止を要求できないときは、Audio/Video Setupメニュー »「Rec Command」» 「Activate」が「On」になっているか確認してください(□86)。
- Audio/Video Setupメニュー > 「Rec Command」 > 「Remove OSD」を「On」にすると、外部レコーダーへ記録の開始を要求したときに、連動して撮影画面の画面表示を非表示にできます(□266)。
- 外部レコーダーへ記録の要求をしているときは、以下のメニュー設定を変更できません。
 - ABB

- Reset
 - Time Zone
- Assignable ButtonsSystem Frequency
- ResolutionGenlock Adjustment

- 3G-SDI MappingRec Command
- Date/Time
- Frame Rate (MON.)
- Camera Name

外部機器と同期させる

GENLOCK (ゲンロック) によって、外部機器と本機の映像信号を同期させることができます。同期信号 (HD三値信号、またはアナログ・ブラックバースト信号)をGENLOCK端子に入力すると、同期信号を基準として、自動的に内部のV同期/H同期の位相を合わせます。なお、位相差0を中心として、約±0.4H の範囲でH位相を調整できます。



H位相を調整する



- ① Other Functionsメニュー ➤ 「Genlock Adjustment」を順に選ぶ ➤ SETを 押す。
- ジョイスティックを左右に押して、変更する桁にカーソルを合わせる。
 - H位相は、-1023から1023の範囲で決める。 (例:1023のとき 10 2 3)
- ③ ジョイスティックを上下に押して数字を選ぶ > カーソルを一番右の「Set」に合わせてSETを押す。

(MEMO)

- 同期信号が入力されると約10秒以内に同期が安定します。
- 入力されたGENLOCK信号を検知すると、撮影画面に「Gen.」が点滅して表示されます。入力信号と本機が同 期すると、「Gen.」が点灯に変わります。
- 不正な同期信号が入力されると、同期が安定しないことがあります。

音声を入力・出力する

本機はMIC(マイク)端子にφ3.5mmステレオミニプラグの外部マイクを接続できます。本機に入力した 音声信号は、3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、3G/HD-SDI 2端子、またはHDMI OUT端子から出力されます。

📄 音声を入力する

外部マイクを本機に接続してください。給電が必要な外部マイク (プラグインパワーマイク)のときは、 メニューから給電の設定を行ってください。



外部マイクに給電する(プラグインパワー)

Aud	io∕Video	Setup		
міс	Power		On Off	

「MIC Power」を選ぶ

① Audio/Video Setupメニュー > 「MIC Power」を順に選ぶ > SETを押す。
 ② 「On」を選ぶ > SETを押す。



 プラグインパワーに対応していない外部マイクを接続して「MIC Power」を「On」にすると、外部マイクが故障 する可能性があります。

📄 音声を出力する

本機の3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、3G/HD-SDI 2端子、またはHDMI OUT端子は、映像信号と同時に音声 信号を出力します。出力される音声信号は2チャンネルのリニアPCM方式(サンプリング周波数48kHz、 量子化ビット数16ビット)です。出力した音声信号は外部レコーダーで記録できます。



メニュー一覧

本機の機能をメニューで設定します。メニュー設定の基本操作については「メニューで設定を変える」 (24)をご覧ください。

■ メニューの階層

Custom Picture (C 86) Select File Fine Tuning

Audio/Video Setup (🛱 86) MIC Power 1kHz Tone 3G-SDI Mapping Rec Command

Menu

CLOSE	Other Functions (🛄 87)
Camera Setup (🛄 83)	Reset
Light Metering	— Time Zone
— AE Shift	Set Clock
— AE Response	— REMOTE B Term.
— AGC Limit	Assignable Buttons
— Auto Slow Shutter	Power LED
	Fan Speed
— Shockless WB	System Frequency
Iris Increment	Frame Rate (MON.)
— Zoom-Iris Correct.	
Focus Limit	Genlock Adjustment
Focus Control	Scan Reverse
Tele-converter	— Aspect Marker
EF-S Lens	Custom Display
- ABB	— Camera Name
Color Bars	
- Infrared	— Initialize Media
- ND Mode	└── Firmware
Periph.Illum.Corr.	

╼

■ メニューの設定項目

各メニューで設定できる項目の機能と設定値について説明します。初期設定は太字で記載しています。 メニューの項目は、他の機能の設定状態によっては表示されないことや、灰色で表示されて使用できな いことがあります。

Camera Setupメニュー

設定項目	上段:設定値/下段:内容
Light Metering	Backlight、 Standard 、Spotlight
	アイリスを自動調整するときの測光方式を設定する(口46)。 Backlight:逆光時の暗部をより明るく制御する。 Standard:画面中央の被写体に重点を置きながら、画面全体を測光する。 Spotlight:スポット的に明るくなった部分が最適な明るさになるように制御する。
AE Shift (Automatic Exposure Shift)	+2.0、+1.75、+1.5、+1.25、+1.0、+0.75、+0.5、+0.25、 ±0 、 -0.25、 -0.5、 -0.75、 -1.0、 -1.25、 -1.5、 -1.75、 -2.0
	自動露出(カメラモードが「Manual」以外のとき)や、プッシュオートアイリス を使用時(カメラモードが「Manual」のとき)に、明るさ目標値を設定して、17 段階で露出補正を行う(①46)。
AE Response	High、 Normal、 Low
(Automatic Exposure Response)	自動露出の応答性を選ぶ(カメラモードが「Manual」以外のとき、またはカメ ラモードが「Manual」のときにプッシュオートアイリスを使用時)。
AGC Limit	Off (75dB) ~ 36dB(3dB刻み)
(Automatic Gain Control Limit)	ゲインの上限値を設定し、ゲインが上がることによるノイズを防ぐ(凹48)。
Auto Slow Shutter	On, Off
	カメラモードが「Auto」または「Av」のときのシャッタースピードの動作を設定 する。 「Off」にすると、カメラモードが「Auto」のときのシャッタースピードが、現在 設定しているフレームレートより下がらない。
Flicker Reduction	Automatic、 Off
	人工光源のフリッカー低減を設定する。「Automatic」にすると、自動でフリッ カーを検知して補正する。
Shockless WB	On、 Off
(Shockless White Balance)	「On」にすると、ホワイトバランスを切り換えたときに値をなめらかに変化させる。

設	定項目	上段:設定値/下段:内容
Iris Increment		1/2 stop 、1/3 stop、Fine
		アイリスを調整するときのF値の刻み幅を設定する。「Fine」にすると、「1/3 stop」より細かい刻み幅で設定できる。
Zoom-Iris Corr	ect.	On, Off
(Zoom-Iris Correction)		ズーム操作によりF値が変化するレンズ*を装着時、「On」にすると、設定した F値を保つように絞りを補正する。ただし、絞りが動作するのにともない、若 干の輝度のばらつきと動作音が発生する。「Off」にすると、望遠側にズームす るに従って、徐々にF値が大きくなる(暗くなる)。輝度変化は少なく、絞りの 動作音は発生しない。 * 一部のEFレンズやEFシネマレンズを除く。
Focus Limit		
	Activate	On、 Off
		設定したフォーカスの制限位置の有効・無効を設定する(□159)。 「On」にすると、フォーカスの制限位置が有効になる。
	Far	Set、Reset、Cancel
		装着したレンズの無限遠側のフォーカス制限位置を設定する(□59)。 フォーカス制限位置が設定されていないときは「Limit Off」、フォーカス制限位 置が設定されているときは「Limit On」と表示される。 Set:フォーカス制限位置を設定する。 Reset:設定したフォーカス制限位置を初期化する。 Cancel:設定操作をキャンセルする。
	Near	Set、Reset、 Cancel
		装着したレンズの至近側のフォーカス制限位置を設定する(口60)。 フォーカス制限位置が設定されていないときは「Limit Off」、フォーカス制限位 置が設定されているときは「Limit On」と表示される。 Set:フォーカス制限位置を設定する。 Reset:設定したフォーカス制限位置を初期化する。 Cancel:設定操作をキャンセルする。
Focus Control		Camera, Lens
		フォーカスを調整するときの信号経路を設定する。「Lens」にすると、レンズのアクセサリーを使ってフォーカスを調整できる。このとき、本機のオートフォーカス機能やリモートコントローラー RC-V100(別売)のフォーカス調整はできない。
Tele-converter		4×, 3×, 2×, Off
		デジタルズームを設定する。拡大率は4倍と3倍、2倍が選べる。映像をデジタ ル処理するため、画質は劣化する。

設定項目			上段:設定値/下	段:内容
EF-S Lens		On、 Off		
		EF-Sレンズ、またはEFS なったり、ケラレが発生 レンズを装着してケラL る。「On」にすると、電	ノネマレンズを装着す としたりすることがあ ノが発生したときに、 行的に約1.55倍に拡ታ	ると、周辺光量の低下が大きく る。EF-Sレンズ、またはEFシネマ センサーの切り出し範囲を変更す ちするため、画像が劣化する。
ABB		Cancel、OK		
(Automatic Blac	k Balance)	ブラックバランスを自動	動調整する (口27)。	
Color Bars				
	Activate	On、 Off		
		カラーバー表示・非表示	「を設定する。「On」に	すると、カラーバーが表示される。
	Туре	システム周波数	カラーバー	
		59.94Hz	SMPTE , ARIB	
		50.00Hz	EBU、SMPTE	
		カラーバーのタイプを調 変わる。	設定する。システム周	波数によって設定できるタイプが
Infrared		On、 Off		
		赤外撮影を有効にする(1163)。		
ND Mode		Automatic、Manual		
		NDフィルターの操作方法を選ぶ。「Manual」にすると、カメラモードが「Manual」 以外のときでも、NDフィルターの手動設定が可能になる。		
Periph.Illum.Co	rr.	On、 Off		
(Peripheral Illumination Correction)		周辺光量補正を設定す なるのを補正する。撮 ことがある。距離情報 高くなるほど、補正量 着して「Periph.Illum.Cor Lens」を「On」にする。	る。「On」にすると、レ 影条件によっては、時 を持たないレンズでは が少なくなる。EF-Sレ rr.」を「On」にするとき 色に表示されて選べな	シンズの特性によって四隅が暗く 使像の周辺部にノイズが発生する は、補正量が少なくなる。ゲインが シズ、またはEFシネマレンズを装 は、Camera Setupメニュー ≫ 「EF-S sいとき
		 取り付けているレン 	ズの補正データが本機	態にない。

Custom Pictureメニュー

	設定項目	上段:設定値/下段:内容
Select File		${\rm Off},~{\rm CP1}\sim{\rm CP4},~{\rm EOS}$ Std., Wide DR, Canon Log, Blue Scr, Green Scr
		カスタムピクチャーファイルを選ぶ (凹70)。
Fine Tuning		カスタムピクチャーの調整を行う(1173)。

Audio/Video Setupメニュー

設定項目		上段:設定値/下段:内容		
MIC Power		On, Off		
		外部マイクへの給電を選ぶ。「On」にすると、ブラグインパワー給電を行う(0080)。 プラグインパワーに対応していない外部マイクを接続して「On」にすると、外部マ イクが破損する恐れがある。		
1kHz Tone		-12dB、-18dB、-20dB、 Off		
		カラーバーを表示したときのテストトーンを設定する。		
3G-SDI Mapping	J	Level A、Level B		
		3G/HD-SDI 1/MONITOR端子、または3G/HD-SDI 2端子の出力信号のマッピング 方式を選ぶ。SMPTE ST 425-1規格のLevel A、またはLevel Bに準拠した信号が出 力される。		
Rec Command				
Activate		On、Off		
		External Recを割り当てたアサインボタンやリモートコントローラー RC-V100 (別売)から外部レコーダーへ記録の開始と停止が要求できるように設定する (凹78)。		
Remove OSD		On, Off		
		「On」にすると、外部レコーダーへ記録の開始を要求したときに、連動して撮 影画面の画面表示を非表示にする。		

設	定項目	上段:設定値/下段:内容
Reset		
All Settings	Cancel、OK	
		本機の設定を初期状態に戻す。(Other Functionsメニュー »「Reset Hour Meter」 に表示されるアワーメーターは除く)
	Camera	Cancel、OK
	Settings	ホワイトバランス、アイリス、ゲイン、シャッタースピード、NDフィルター、カ スタムピクチャー、フォーカスリミットなどの各設定を初期状態に戻す。
Time Zone		UTC $-$ 12:00 \sim UTC $-$ 5:00 (New York) \sim +14:00
		タイムゾーンを設定する(凹23)。
Set Clock		
	Date/Time	-
		日付と時刻を設定する(□23)。
	Date Format	YMD、YMD/24H、 MDY 、MDY/24H、DMY、DMY/24H
		日時の表示形式を選ぶ(□23)。
REMOTE B Terr	n.	RC-V100、NU Protocol
		リモートコントローラー RC-V100(別売)をREMOTE B 端子に接続して使用する ときは「RC-V100」を選ぶ。 NU Protocolは周辺機器との接続を可能にするキヤノン独自の通信プロトコル です。
Assignable But	ttons	
	1 2 3	(NONE), One-Shot AF, Push Auto Iris, ABB (3), AE Shift +, AE Shift -, Color Bars (1) , Aspect Marker, Set WB (2) , Tele-converter, Infrared (4 (Remote)) , External Rec, Custom Picture, Camera Mode
	4 (Remote)	()内の数字はアサインボタン
		アサイン1~4*ボタンに機能を割り当てる。13種類の機能を割り当てられる (①68、69)。 * アサイン4ボタンは、リモートコントローラーRC-V100(別売)を接続時のみ使用可能。
Power LED		On 、Off
		電源ランプの点灯、消灯を設定する。「On」にすると、点灯する。

Other Functionsメニュー

設定項目	上段:設定値/下段:内容		
Fan Speed	Automatic、High、Middle、Low		
	冷却ファンの動作方法を選ぶ。 Automatic:本機の内部温度によって、自動的に回転速度を変更する。 High: 常に高速で回転する。 Middle: 常に中速で回転する。 Low: 常に低速で回転する。		
System Frequency	59.94Hz 、50.00Hz		
	システム周波数を設定する(〇40)。		
Frame Rate (MON.)	システム周波数が「59.94Hz」のとき:59.94P、59.94P(i)*、 59.94i *、29.97P、 23.98P システム周波数が「50.00Hz」のとき:50.00P、50.00P(i)*、 50.00i *、25.00P、 25.00PsF*		
	フレームレートを設定する(1140)。システム周波数や解像度によって、選べる 設定値が変わる。3G-SDIで接続するときは、59.94Pか50.00Pにする。 * 解像度が1920×1080のときのみ。		
Resolution	1920×1080 、1280×720		
	解像度を設定する (□140)。		
Genlock Adjustment	-1023 ~ 000 ~ 1023		
	同期信号のH位相を調整する(凹79)。		
Scan Reverse	Both、Vertical、Horizontal、 Off		
	映像を垂直(上下)、水平(左右)、両方(上下左右)のいずれかに反転させる。		

Aspect Marker

,	Activate	On、 Off
		アスペクトマーカーの表示・非表示を設定する。「On」にすると、アスペクトマー カーが表示される。
(Color	Black、 Gray、 White
		アスペクトマーカーの色を選ぶ。
Ī	Ratio	4:3、4:3 S35mm、1.66:1、1.85:1、 2.39:1
		アスペクトマーカーのアスペクト比を選ぶ。

設定項目		上段:設定値/下段:内容	
Custom Display			
Camera Name		On, Off	
		撮影画面に任意のカメラ名を表示する。	
	Date/Time	Date/Time、Time、Date、 Off	
		撮影画面に日付や時刻を表示する。	
	White Balance	On、Off	
		撮影画面にホワイトバランスを表示する。	
Custom Display			
	Camera Mode	On、Off	
		撮影画面にカメラモードを表示する。	
	Iris	On、Off	
		撮影画面にアイリスを表示する。	
	Gain	On、Off	
		撮影画面にゲインを表示する。	
	Shutter Speed	On、Off	
		撮影画面にシャッタースピードを表示する。	
	ND Filter/	On、Off	
	Infrared	撮影画面に光学フィルターの状態を表示する。	
	Custom Picture	On、Off	
		撮影画面にカスタムピクチャーのファイル名やプリセット名を表示する。	
	Lens Error	On、Off	
		撮影画面にレンズエラーを表示する。	
	Temperature	On、Off	
Warning		撮影画面に温度警告を表示する。	
Camera Name		$\begin{array}{l} A\sim Z,a\sim z,0\sim 9,!,\#,\$,\%,\&,(,),+,-,.,=,@,[,],\wedge,_,,\rbrace,\sim,\\ (\mathbb{Z}^{n}\!-\!\mathbb{Z}) \end{array}$	
		任意のカメラ名を入力する(最大16文字)。 ジョイスティックを上下に押して文字を選び、ジョイスティックを左右に押 すかジョイスティックをまっすぐ押すとカーソルが移動する。MENUボタンで カーソル部分の文字を削除できる。	

設定項目	上段:設定値/下段:内容
Reset Hour Meter	Cancel、OK
	前回リセットをしたときからの使用時間をリセットする。
Initialize Media	(ファームウェア更新用)
	ファームウェアの更新に必要なメモリーカード (microSDメモリーカード)の初 期化を行う。
Firmware	0.0.0.00
	ファームウェアのバージョン。

その他

トラブルシューティング	92
警告表示とエラーメッセージ	93
取り扱い上のご注意	94
アクセサリー紹介	96
主な仕様	97
索引	101
保証書と修理対応	104

トラブルシューティング

修理に出す前にこの「トラブルシューティング」で説明する内容をもう一度確認してください。それで も直らないときは、お買い上げ販売店、またはお問い合わせ先 (裏表紙)にご相談ください。

こんなときは	どうするの?	m
システム周波数またはフレーム レートを設定したときに、外部モ ニターに何も表示されない。	 システム周波数またはフレームレートが正しく設定されていない。 フレームレートとシステム周波数の変更のしかたは、次の通りです。(リモートコントローラー RC-V100(別売)の場合は、 REMOTE B端子に接続時) 「59.94i」または「50.00i」以外のフレームレートを設定して、 画面が映らなくなった場合 アサイン1ボタンと3ボタンを同時に長押しして、電源ランプが消灯したら*、ボタンを離す。本機が再起動し、現在設定されているシステム周波数のフレームレートの初期設定 (「59.94i」または「50.00i」に戻る。 システム周波数を変更して、画面が映らなくなった場合 アサイン1ボタンと3ボタンを同時に長押しして、電源ランプが消灯したら*、ボタンを離す。本機が再起動し、システム 周波数の設定が切り替わる(「59.94i」または「50.00i」で出力する。)。 * Other Functionsメニュー > 「Power LED」の設定が「Off」のときは、 アサイン1ボタンと3ボタンを同時に長押しすると、電源ランプが消灯したら、ボタンを離す。 	11 40
リモートコントローラー RC-V100 (別売)が動作しない。	Other Functionsメニュー ≫ 「REMOTE B Term.」を 「RC-V100」に設 定する。	64

警告表示とエラーメッセージ

撮影画面に警告表示やエラーメッセージが出たときは、次のような対処をしてください。 それでも解決しないときは、お買い上げ販売店、またはお問い合わせ先 (裏表紙)にご相談ください。

警告名/エラー名	メッセージ/画面表示	原因と対処
温度警告(赤文字)	Темр.	本機内部の温度が高くなっている。 ● 冷却ファンの動作方法を「Automatic」か「High」 にする。しばらく経っても温度警告表示が消え ないときは、本機の電源を切り、温度が低くな るまで使用を中止する。
冷却ファン警告 (赤文字)	Fan	冷却ファンが故障した可能性がある。 お買い上げ販売店、またはお問い合わせ先 (裏表 紙)にご相談ください。
レンズ通信エラー (赤文字)	Lens	レンズと正常に通信ができない。 本機の電源を入れ直す、またはレンズ接点を清掃 する*。 * 電源をOFFにしてレンズを取り外し後。
ABBエラー	ABB error ABB error	オートブラックバランス (ABB)が正しく動作しな かった可能性がある。 ボディキャップ、またはEFシネマレンズ (① 99)を しっかりと取り付けて、光を遮断してから、もう 一度ABBを実行する。

取り扱い上のご注意

ホコリなどの多い場所で使わない

ホコリ・砂・水・泥・塩分の多い場所で使用・保管しないでください。本機は防水・防じん構造になっ ていませんので、これらが内部に入ると故障の原因となります。レンズにホコリや砂が付くのを防ぐた め、使用後は、ホコリなどの少ない場所でレンズを外して、必ずボディキャップを取り付けてください。 また、水滴が付いたときは乾いたきれいな布で、潮風にあたったときは固くしぼったきれいな布でよ くふき取ってください。万一、本機が水に濡れてしまったときは、早めにお買い上げ販売店、または お問い合わせ先(裏表紙)にご相談ください。

強い磁気の発生する場所では使わない

磁石、モーターの近くや電波塔の近くなど、強い磁気や電波が発生する場所での使用は避けてください。 映像や音声が乱れたり、ノイズが入ったりすることがあります。

内蔵の冷却ファンについて

Other Functionsメニュー »「Reset Hour Meter」のTotal時間を確認し、約30,000時間を目安に交換してください。交換については、お買い上げ販売店、またはお問い合わせ先 (裏表紙)にお問い合わせください。

強い光源にレンズを向けない

カメラを強い光源(晴天時の太陽や人工的な強い光源など)に向けないでください。撮像素子などの内部の部品が損傷する恐れがあります。特に三脚を使用しているときや持ち運ぶときは、本体に直射日光などが入らないようにしてください。本機を使用しないときは、レンズを外して、ボディキャップを取り付けてください。

カメラのレンズ接点に手で触れない

接触不良や腐食の原因になることがあります。接点が腐食するとカメラが正しく動作しなくなることが あります。

レンズを取り外したときは・・・

接点やレンズ面を傷つけないように、取り付け面を上にして置き、ダストキャッ プを取り付けてください。接点に汚れ、傷、指紋などが付くと、接触不良や腐 食の原因となり、カメラやレンズが正確に動作しないことがあります。



■ 充電式内蔵電池

本機には充電式のリチウム電池が内蔵されており、日付などの設定を保持しています。この電池は本機 を使用中、自動的に充電されますが、約3か月間使わないと完全に放電してしまいます。このときは本 機の電源を切ってから市販の電源を取り付けて内蔵電池を充電してください(所要時間:24時間)。

● その他のご注意

結露について

本機が結露した場合、そのままの状態で使うと故障の原因になりますので注意してください。次のような条件のときに結露が発生しやすくなります。

- 寒い所から急に暖かい所に移動したとき
- 湿度の高い部屋の中
- 夏季、冷房のきいた部屋から急に温度や湿度の高い所に移動したとき

結露したらどうする?

周囲の環境によって多少異なりますが、水滴が消えるまで約2時間程度放置してください。 温度差のある場所へ移動するときはレンズを取り外し、本機をビニール袋に空気がはいらないように 入れて密閉します。移動先の温度になじんだら袋から取り出します。

■ カメラ本体を清掃する(日常のお手入れ)

大切なカメラをより長くお使いいただくために、日常のお手入れには十分注意してください。

お手入れ

製品の汚れは乾いたやわらかい布で軽くふいてください。化学ぞうきんやシンナーなどの使用は、製品 を傷めることがあるのでおやめください。

レンズはいつもきれいに

レンズは常にきれいに保つようにしてください。レンズにホコリや汚れがついたときは、最初にブロアー で表面のゴミ、ホコリを取り除き、それから汚れをふき取るようにしてください。

アクセサリー紹介

本機は、キヤノン純正の専用アクセサリーと組み合わせて使用したときに最適な性能を発揮するように 設計されておりますので、**キヤノン純正アクセサリーのご使用をおすすめいたします**。







8ピン リモートケーブル RR-10、RR-100



三脚ベース TB-1



このマークは、キヤノンのビデオ関連商品の純正マークです。

主な仕様

システム	
撮像素子	35mmフルサイズ単板CMOSセンサー(有効画素数:約226万画素)
最低被写体照度	0.0005ルクス以下*(ISO感度換算:400万相当)
	* カラー、蓄積なし、F1.2、シャッタースピード1/30秒時、50IRE、最大ゲイン75 dB時
レンズマウント	キヤノンEFマウント (シネマロックタイプ)
システム周波数	59.94 Hz、50.00 Hz
フレームレート	59.94P、(59.94i)、50.00P、(50.00i)、29.97P、25.00P、(25.00PsF)、23.98P
	()は1920×1080のみ
露出	AEシフト、測光方式(スタンダード、スポットライト、バックライト)
ホワイトバランス	オート、セットA (WB-A)、セットB (WB-B)、プリセット設定 (太陽光 約5500
	K、電球 約3000 K)*、色温度設定(2000 K ~ 15000 K)
	* 色温度は目安です。
アイリス	マニュアル (1/2 stop、1/3 stop、Fine)、プッシュオートアイリス、オート (ゲイン、
	シャッター、NDフィルターと連動)
ゲイン	0.0 dB ~ 75.0 dB(3 dB刻み)
シャッタースピード	1/3~1/2000(システム周波数およびフレームレートによる)
光学フィルター	NDフィルター:2濃度(1/8、1/64)(電動マニュアル/オート)
	Infraredカットフィルター:電動マニュアル
フォーカス	マニュアル、ワンショットAF
周辺光量補正	キヤノンEFレンズ群で可能(一部のEFレンズを除く)
ガンマ	Normal 4種類、EOS Std.、Wide DR、Canon Log、Linear

入・出力端子	
3G/HD-SDI 1/MONITOR端子 3G/HD-SDI 2端子	BNCジャック (出力のみ)、0.8 Vp-p / 75 Ω、不平衡、画面表示対応* 3G-SDI (SMPTE 424、425、ST 299-2準拠) HD-SDI (SMPTE 292、ST 299-1準拠) * 3G/HD-SDI 1 MONITOR端子のみ。
HDMI OUT端子	タイプA(出力のみ)、画面表示対応 1080P / 1080i / 720P / 576P*、480P* * これら解像度だけに対応する外部モニター接続時のみ。
MIC(マイク)端子	φ3.5mmステレオミニジャック (プラグインパワーマイク対応) 供給電圧 DC 2.8 V(バイアス抵抗 2.2 kΩ)
GENLOCK端子	BNCジャック (入力のみ)、1.0 Vp-p / 75 Ω
REMOTE A端子	φ2.5 mmステレオミニミニジャック
REMOTE B端子	丸型8ピンジャック(RS-422用)
LENS(レンズ)端子	丸型12ピンジャック
電源その他	
電源電圧	入力範囲 DC 11 ~ 17 V
消費電力	約12 W(本体のみ)
動作温度	$0 {}^{\mathrm{o}}\mathrm{C} \sim +40 {}^{\mathrm{o}}\mathrm{C}$
外形寸法 (幅×高さ×奥行)	約102 × 116 × 113mm(突起部含まず)
本体質量	1.1 kg(本体のみ)

■ 対応レンズと機能

ご購入いただいた時期によっては、レンズのファームウェアのアップデートが必要になることがあります。詳細についてはお買い上げ販売店、またはお問い合わせ先(裏表紙)にお問い合わせください。 動作確認済みのレンズについては、キヤノンのホームページをご覧ください。

レンズ		12ピン接続	カメラからのアイリス調整	
		要否	マニュアル	プッシュオート
EFレンズ			•	•
EF シネマ	CN7x17 KAS S/E1	要*	•	•
	CN20x50 IAS H/E1	要*	•	•
	CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S		•	•

* レンズのドライブユニットに電源供給されていれば、本機との接続は不要。

レンズ		カメラからのフォーカス調整		
		マニュアル*	ワンショットAF	
EFレンズ		•	•	
EF シネマ	CN7x17 KAS S/E1	•	۲	
	CN20x50 IAS H/E1	•	_	
	CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S	•	•	

* リモートコントローラー RC-V100(別売)を接続時。







上面 右面 \$5.9 \$\$ \$\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 1/4 インチネジ (深さ9) 55.8 29 ۰ 4 ۰ 26 E] B 25 1/4 インチネジ ۰ G C (深さ7) ക 1/4 インチネジ 7.5 14 8.8 (深さ9) 67 65

索引

ア

アイリス ・・・・・・43
アクセサリー・・・・・・・・・・・・・・・96
アサインボタン・・・・・・・・・・・68、69、87
アスペクトマーカー ・・・・・・・・・・・61
エラーメッセージ・・・・・・・・・・・93
音声を出力する・・・・・・・・・・・・・・・.80
音声を入力する・・・・・・・・・・・・・・・.80

力

解像度 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
カスタムディスプレイ・・・・・ 76、89
カスタムピクチャー・・・・・・・・70、72、73
カメラダイレクト設定・・・・・・42
カメラモード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6、41
カラーバー ・・・・・.85
記録の開始と停止を要求する・・・・・・78
クロマキー用撮影・色調整・・・・・・71、74
警告表示 •••••••93
ゲイン・・・・・・・・・・・・・・・・・47、48
結露・・・・・・95

サ

撮影画面 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
: 画面表示・・・・・・・・・・・・・・・38
:画面表示を消す/表示する・・・・・24、39
撮影する ・・・・・・36
三脚・・・・・・33
システム周波数・・・・・40
シャッタースピード・・・・・49
周辺光量補正 ·····85
修理・・・・・104
ジョイスティック・・・・・24
仕様・・・・・.97

赤外撮影 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
接続
:外部機器と同期させる・・・・・・・・.79
:外部モニターと接続する・・・・・・・21
:外部レコーダーと接続する・・・・・・78
測光方式 ・・・・・ 46、83

タ

タイハバー 、,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
テストトーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86
電源
:DC IN 1端子を使う・・・・・・・・・・・17
:DC IN 2端子を使う・・・・・・・・・・18
電源用コネクター・・・・・・・・・・・・・・・・・10、18
電源を入れる/切る・・・・・・・・・・・・20
トラブルシューティング・・・・・92

ナ

日時人タイル	$b \cdot \cdot b$	٠	•	• •	٠	•	• •	٠	٠	• •	•	٠	•	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	• 2	23	3

Л

日付と時刻・・・・・・・・・・・・・・・・・・22、87
フォーカス・・・・・・・・・・・・・・・・・・56、57
フォーカスリミット・・・・・・・・・59、84
プッシュオートアイリス・・・・・・・・・44
ブラックバランス・・・・・・・・・・・・・・27
フリッカー ・・・・・ 50、83
フレームレート・・・・・・・・・・・・・・・・ 40、88
保証・・・・・・・・104
ホワイトバランス ・・・・・・・・・・・・・52

その他

×	
マイク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
メニュー	
:基本操作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	· · ·24
:メニュー一覧 ・・・・・・	• • • 82

ラ

リセット・・・・・・・・・・・・・・・・87
リチウム電池・・・・・95
リモートコントローラー・・・・・・・・64
冷却ファン・・・・・・・・・・・・・88
レンズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・29、99
露出・・・・・46、83

ワ

ワンショッ	⊢ AF··	 	

番号

その他

ABB • • • • • • • • • • • • • • • • • •
AEシフト (AE Shift) · · · · · · · · · · 46、68、83
AGC(カメラモード)・・・・・・・・・・・・・・41
AGCリミット (AGC Limit) ・・・・・・ 48、83
Auto Slow Shutter · · · · · · · · · · · · · · · 41、83
Auto(カメラモード)・・・・・・・・・・・・・・・41
Av(カメラモード)・・・・・・・・・・・・・・・・・41
AWB · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Canon Log · · · · · · · · · · · · · · · · · · 71、73

商標について

● 🖙 microSD、 📽 microSDHC、 朡 microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

- HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の米国およびその他の国における商標、または登録商標です。
- その他、本書中の社名や商品名は、各社の登録商標、または商標です。

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波障害を引き起こす ことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

保証書と修理対応

本機には保証書が添付されています。必要事項が記入されていることをお確かめのうえ、大切に保管 してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。保証期間経過後の修理は有料となります。こ こでは製品の保証や修理、修理対応期間について説明しています。

製品の保証について

P.104~105の「保証内容」(保証規定)をご覧ください。

修理について

- 修理料金は故障した製品を正常に修復するための技術料と修理に使用する部品代との合計金額からなります。
- 弊社で修理品を拝見させていただいてから概算をお知らせいたします。なお、お電話での修理見積依頼に つきましては、おおよその仮見積りになりますので、その旨ご承知おきください。

修理対応期間について

P.105の「修理対応について」をご覧ください。

修理を依頼されるときは

修理についてはお買い上げ販売店、またはお問い合わせ先 (裏表紙)にお問い合わせください。

●購入年月日、製品の型名、故障内容を明確にお伝えください。不具合内容を確認の上、修理方法をご案内 いたします。

保証内容

- 使用説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品が万一故障 した場合は、保証書を製品に添付のうえ当該保証期間内に弊社修理受付窓口、またはお買い上げ販売店ま でご持参あるいはお送りいただければ、無料で修理いたします。この場合の交通費、送料および諸掛かり はお客様のご負担となります。
- 2. 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
 - (1) 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷
 - (2) 弊社またはお買い上げ販売店以外での修理、改造、分解掃除等による故障および損傷
 - (3) 泥・砂・水などのかぶり、落下、衝撃などが原因で発生した故障および損傷
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷
 - (5) 弊社指定仕様外の接続機器の使用に起因して生じた本製品の損傷・故障および障害
 - (6)保管上の不備(高温多湿の場所、ナフタリンや樟脳の入った場所での保管、電池の漏液等)や手入れの 不備による故障
 - (7) 保証書の提示がない場合
 - (8)保証書にお買い上げ年月日、お客様名、お買い上げ販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
 - (9) 接続している他の機器に起因して故障が生じた場合

- 保証書は、本体のみを保証対象といたします。
 〈ご注意〉上記本体は、保証書の型名に記載された製品をいいます。
- 4. 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、間接の損害および付随的損害(録画再生に要した 諸費用および録画再生による得べかりし利益の喪失、記録されたデータが正常に保存・読み出しができな いことによって発生した損害等)については、弊社ではその責任を負いかねますのでご了承願います。
- 5. 設置場所の変更、転居、譲り受け、贈答等の場合でお買い上げ販売店に修理を依頼できない場合には、お 問い合わせ先(裏表紙)にお問い合わせください。
- 6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 7. 保証書は再発行いたしませんので、紛失ないよう大切に保管してください。

ご注意

- 1. 保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束するためのもので、これにより弊社および弊社以外の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 2. 保証書の表示について、ご不明の点はお買い上げ販売店、またはお問い合わせ先(裏表紙)にお問い合わせ ください。

修理対応について

- 1. 修理完成品には修理伝票が発行されますので、修理品をお受け取りの際にご確認ください。
- 2. 保証期間経過後の修理につきましてはお買い上げ販売店、またはお問い合わせ先(裏表紙)にお問い合わせ ください。
- 修理品をお送りいただく場合は、見本のデータやプリントを添付いただくなど故障内容を明確にご指示の うえ、十分な梱包でお送りください。
- 4. 本製品の修理対応期間は、製品の製造打ち切り後7年間です。
- 5. 修理対応として、弊社の判断により同一機器または同程度の仕様の製品へ交換を実施させていただく場合 があります。その場合、旧機器でご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合もございますので、 ご了承願います。
- 操作に関するお問い合わせ、および保証内容や修理についてのお問い合わせは、お買い上げ販売店、また はお問い合わせ先(裏表紙)へお願いいたします。
- ※ 長時間使用しなかった後や、重要な撮影の前には各部の作動をご自身でチェックしてからご使用ください。 また、撮影した映像・画像は必要に応じてバックアップしておいてください。
- ※ お客様が反社会的勢力(個人、団体を問いません)に該当すると弊社が合理的に判断した場合は、保証書の 保証規程にかかわらず、修理その他一切の対応をいたしかねます。

その他

22080401

お問い合わせ窓口

■サポートページ

https://canon.jp/support

※お問い合わせ窓口の記載内容は、予告なく変更する ことがあります。ご了承ください。

■保証書は製品の箱に添付されています

保証書は必ず「販売店名・購入年月日」等の記入を 確かめて、お買い上げ販売店よりお受け取りください。 ■本書の記載内容は2022年8月現在のものです

製品の仕様および外観は予告なく変更することがあり ます。ご了承ください。最新の使用説明書については、 キヤノンのホームページをご確認ください。

Canon

キヤノン株式会社/キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒108-8011 東京都港区港南2-16-6