



# INSTRUCTIONS



Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le scanner. Après avoir terminé la lecture de ce manuel, conservezle en lieu sûr pour future référence.

# Programme ENERGY STAR<sup>®</sup> d'équipements de bureau

Ce programme est destiné aux Etats-Unis et au Canada. En tant que partenaire ENERGY STAR<sup>®</sup>, Canon Electronics Inc. déclare cette machine conforme aux directives du programme ENERGY STAR<sup>®</sup> en matière d'efficacité énergétique.



Le programme ENERGY STAR<sup>®</sup> pour les équipements de bureau est destiné à promouvoir les économies d'énergie dans le cadre de l'utilisation des ordinateurs et autres équipements de bureau.

Le programme soutient le développement et la diffusion des produits disposant de fonctionnalités destinées à réduire efficacement la consommation d'énergie. Il s'agit d'un programme ouvert à tous les constructeurs commerciaux qui peuvent adhérer volontairement. Les produits visés sont les équipements de bureau tels que les ordinateurs, les écrans, les imprimantes, les télécopieurs, les copieurs et les scanners. Les normes et logos utilisés sont les mêmes dans tous les pays participant au programme.

Dans les réglages d'usine par défaut, le scanner entre en mode basse puissance après 12 minutes d'inactivité. Bien que vous puissiez changer le délai d'entrée en mode basse puissance à 120 minutes au plus, nous recommandons d'utiliser le réglage par défaut.

#### Union européenne (et EEE) uniquement.



Ce symbole indique que, conformément à la directive WEEE (2002/96/EC) et à la réglementation de votre pays, ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous devez le déposer dans un lieu de ramassage prévu à

cet effet, par exemple, un site de collecte officiel des équipements électriques et électroniques (EEE) en vue de leur recyclage ou un point d'échange de produits autorisé qui est accessible lorsque vous faites l'acquisition d'un nouveau produit du même type que l'ancien. Toute déviation par rapport à ces recommandations d'élimination de ce type de déchet peut avoir des effets négatifs sur l'environnement et la santé publique car ces produits EEE contiennent généralement des substances qui peuvent être dangereuses. Parallèlement, votre entière coopération à la bonne mise au rebut de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour obtenir plus d'informations sur les points de collecte des équipements à recycler, contactez votre mairie, le service de collecte des déchets. le plan WEEE approuvé ou le service d'enlèvement des ordures ménagères. Pour plus d'informations sur le dépôt et le recyclage des produits WEEE, consultez le site www.canon-europe.com/environment.

(EEE : Norvège, Islande et Liechtenstein)

#### Nom du modèle

Les noms suivants seront fournis dans le règlement de sécurité de chaque zone de vente de ce scanner réseau. ScanFront 400 modèle : M111271

#### Marques commerciales

- Canon et le logo Canon sont des marques commerciales de Canon Inc.
- imageFORMULA est une marque commerciale de Canon Electronics Inc.
- Microsoft, Windows, Internet Explorer et Active Directory sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, Acrobat et Adobe Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de produits et d'entreprises utilisés dans ce manuel peuvent être des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

#### Avertissement concernant la reproduction

Cet appareil est prévu pour une utilisation dans le respect des dispositions légales, conformément à toutes les réglementations en vigueur, y compris mais s'en s'y limiter, aux réglementations relatives à la contrefaçon, aux droits d'auteur et à la sécurité nationale.

Toute personne reconnue comme ayant reproduit l'un des supports énumérés ci-après (qu'il s'agisse ou non d'une reproduction intentionnelle) dans le but frauduleux de les faire passer pour des originaux s'expose à des poursuites judiciaires.

- Papier-monnaie ou billets de banque (nationaux et étrangers)
- Timbres-postes, timbres fiscaux ou autres timbres similaires
- Certificats d'actions, certificats d'obligations, billets à ordre, chèques ou autres certificats de valeur
- Passeports, permis ou autres certificats ou documents émis par des agences ou des représentants du gouvernement Cette liste n'est pas exhaustive.

Canon ne saurait être tenu responsable de toute utilisation inappropriée de ce scanner par un individu.

Veuillez noter que certains droits de propriété intellectuelle sont protégés par des droits d'auteur et que les articles faisant l'objet d'une telle protection ne peuvent être reproduits sans l'autorisation expresse du détenteur du droit d'auteur, à l'exception de certaines utilisations personnelles ou dans le cadre familial.

#### Dégagement de responsabilité

Les informations inclues dans ce manuel sont soumises à des modifications sans préavis.

CANON ELECTRONICS INC. N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITE DE QUELQUE SORTE QUE CE SOIT CONCERNANT CE MATERIEL,EXPLICITE OU IMPLICITE, A L'EXCEPTION DE CE QUI INDIQUE CI-APRES, Y COMPRIS MAIS NON LIMITE A, TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION, VALEUR MARCHANDE, FITNESS A TITRE PARTICULIER OU SANS DEROGATION. CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE, DIRECT, INDIRECT OU LATERAL DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT OU POUR TOUTE PERTE OU DEPENSES SUITE A L'UTILISATION DE CE MATERIEL.

CANON ELECTRONICS INC. NE PEUT ETRE TENU RESPONSABLE POUR LE STOCKAGE OU LA MANIPULATION DE DOCUMENTS NUMERISES AVEC CET APPAREIL OU DES DONNEES D'IMAGES NUMERISEES OBTENUES.

SI VOUS DECIDEZ DE JETER LES ORIGINAUX DES DOCUMENTS NUMERISES, VOUS ETES, EN TANT QU'UTILISATEUR, RESPONSIBLE DE L'INSPECTION DES IMAGES NUMERISEES ET DE LA VERIFICATION QUE LES DONNEES SOIENT INTACTES. LA RESPONSABLILITE MAXIMALE DE CANON ELECTRONICS INC. DANS CETTE GARANTIE EST LIMITEE AU PRIX D'ACHAT DE CE PRODUIT COUVERT PAR CETTE GARANTIE.

#### À propos des licences Open Source (libres)

Ce produit contient un logiciel libre.

Pour les détails concernant les conditions de licence de chaque logiciel libre, reportez-vous au fichier OpenSource.txt stocké dans le dossier LICENSE sur le disque de configuration de logiciel.

Copyright 2016 by CANON ELECTRONICS INC. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise, sous quelque forme ou de quelque manière que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, par enregistrement, à l'aide d'un système de stockage des informations ou d'un système documentaire sans l'autorisation écrite préalable de CANON ELECTRONICS INC.

# Introduction

Nous vous remercions d'avoir acheté le scanner réseau imageFORMULA ScanFront 400 de Canon.

Veuillez lire attentivement ce manuel, avant d'utiliser le scanner, pour vous familiariser avec ses nombreuses fonctionnalités et les utiliser au mieux. Après avoir lu ce manuel, conservez-le en lieu sûr pour future référence.

# □ À propos du ScanFront 400

Le ScanFront 400 est un scanner réseau que vous pouvez utiliser sans le raccorder à un ordinateur.

Vous pouvez transférer les données d'une image numérisée par le ScanFront 400 vers un dossier partagé sur un PC serveur ou un PC client sur le réseau ou vers un serveur FTP, les envoyer vers une imprimante pour l'impression ou les envoyer dans un lieu distant par e-mail ou service de télécopie Internet. Lorsque vous utilisez le scanner sans environnement réseau, vous pouvez également enregistrer les fichiers d'images sur une mémoire USB.



### □ A propos du mode application Web ScanFront 400

Le ScanFront 400 est équipé d'un mode d'utilisation appelé mode application Web. Si vous voulez passer en mode application Web et l'utiliser, contactez votre revendeur.

### Au sujet du kit de développement logiciel (SDK) intégré SF400

Le ScanFront 400 comprend le kit de développement logiciel (SDK) intégré SF400, qui vous permet de personnaliser les fonctions de connexion et de transmission d'images et d'utiliser une fonction avec l'application Web interne à l'aide du logiciel LXC personnalisé. Si vous souhaitez utiliser le kit de développement logiciel (SDK) intégré SF400, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon.

#### Manuels du scanner

Les manuels suivants sont fournis avec le ScanFront 400 de Canon. Assurez-vous de lire attentivement ces manuels avant d'utiliser le scanner.

#### Guide de configuration et d'utilisation\*

#### Guide de configuration

Décrit la procédure de configuration du scanner pour la numérisation. Configurez le ScanFront conformément au Guide de configuration. Pour plus de détails sur le ScanFront, consultez le *Mode d'emploi* et les *INSTRUCTIONS du ScanFront 400* (manuels électroniques).

#### Mode d'emploi

Donne un aperçu des fonctions du scanner et décrit les opérations de base pour utiliser le ScanFront. Pour plus de détails sur les réglages du ScanFront, reportez-vous aux

# *INSTRUCTIONS du ScanFront 400* (manuel électronique).

\* La version imprimée du Guide de configuration et d'utilisation varie en fonction de la région. Les fichiers PDF du Guide de configuration et d'utilisation dans d'autres langues se trouvent sur le disque d'application.

# INSTRUCTIONS (manuel électronique) : ce manuel

Décrit la façon d'utiliser le scanner et comprend des instructions de configuration des réglages du scanner ainsi que des informations de manipulation, d'entretien et de dépannage. Ce manuel est enregistré en tant que fichier PDF sur le disque d'application fourni et doit être ouvert avec Adobe Reader. (Vous pouvez télécharger Adobe Reader sur le site Web d'Adobe.)

### Symboles utilisés dans ce manuel

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour expliquer les procédures, les restrictions, les précautions à prendre et les consignes de sécurité à respecter.

# AVERTISSEMENT

Indique une mise en garde relative à des opérations qui peuvent provoquer la mort ou blesser quelqu'un, si elles ne sont pas exécutées correctement. Pour utiliser le scanner en toute sécurité, respectez toujours ces mises en garde.

# 

Indique un avertissement relatif à des opérations qui peuvent blesser quelqu'un ou provoquer des dommages matériels, si elles ne sont pas exécutées correctement. Pour utiliser le scanner en toute sécurité, respectez toujours ces avertissements.

# 

Indique des conditions requises et des restrictions d'exploitation. Assurez-vous de lire attentivement ces consignes pour une utilisation correcte du scanner et éviter de l'endommager.

# Indication

Mention détaillant une procédure ou fournissant des explications supplémentaires au sujet d'une procédure. La lecture de ces remarques est fortement recommandée.

#### Organisation de ce manuel

Ce manuel se compose des chapitres suivants.

#### Chapitre 1 Avant utilisation

Ce chapitre donne un aperçu du ScanFront.

#### Chapitre 2 Configuration du ScanFront

Ce chapitre décrit les procédures de configuration et les réglages administrateur du scanner.

#### **Chapitre 3 Manipulation**

Ce chapitre décrit les types de documents pouvant être numérisés et les opérations de base du scanner.

#### Chapitre 4 Procédures de fonctionnement

Ce chapitre décrit les procédures de base de fonctionnement du scanner.

#### Chapitre 5 Réglages administrateur

Ce chapitre décrit les réglages administrateur permettant à l'administrateur de configurer les réglages.

#### Chapitre 6 Réglages utilisateur

Ce chapitre décrit les réglages utilisateur permettant à l'administrateur de configurer les réglages.

# Chapitre 7 ScanFront Administration Tool for SF400

Ce chapitre décrit la façon d'installer et d'utiliser ScanFront Administration Tool for SF400.

#### Chapitre 8 Entretien

Ce chapitre décrit la façon de nettoyer le scanner et de remplacer les pièces consommables tel que les rouleaux.

#### Chapitre 9 Dépannage

Ce chapitre décrit la façon de procéder lorsque des problèmes se produisent ou que des messages d'erreur apparaissent.

#### Chapitre 10 Annexes

Ce chapitre décrit les caractéristiques techniques du scanner.

### Sommaire

Introduction	5
À propos du ScanFront 400	5
A propos du mode application Web	
ScanFront 400	6
Au sujet du kit de développement logiciel (SDK)	
intégré SF400	7
Manuels du scanner	7
Symboles utilisés dans ce manuel	7
Organisation de ce manuel	9

### Chapitre 1 Avant utilisation

1. Consignes sécurité importantes	15
Lieu d'installation	15
Alimentation électrique	16
Déplacement du scanner	16
Manipulation	16
Mise au rebut	19
2. Caractéristiques du ScanFront 400	20
ScanFront 400	20
3. Nom et fonction des pièces	23
Bac avant, bac d'entraînement des documents et	
bac d'éjection	23
Arrière	24
4. Environnement réseau	26
Environnement réseau	26
Prise en charge de services d'annuaires	27
-	

### Chapitre 2 Configuration du ScanFront

1. Avant de configurer le scanner	29
Lieu d'installation	29

Branchement de l'adaptateur CA	30
Branchement du câble réseau	31
2. Mise sous et hors tension	32
Mise sous tension	32
Mise hors tension	33
3. Configuration des réglages du scanner	34
Réglages administrateur	34
4. Configuration des réglages administrateur .	38
Connexion aux réglages administrateur	38
Réglages réseau	39
Mot de passe administrateur	40
Sauvegarder/Restaurer les informations de	
réglage	41
Sélectionnez le type de connexion	42
Réinitialisation du compteur rouleau	42
Formater le ScanFront	43
Test réseau	43

# Chapitre 3 Manipulation

1.	Documents	. 45
	Papier ordinaire	. 45
	Cartes de visite	. 46
	Carte (plastique)	. 46
	Passeport	. 46
2.	Préparation du scanner	. 47
	Préparation du bac d'entraînement et du bac	
	d'éjection des documents	. 47
	Modification de la méthode d'alimentation	. 48
	Port USB	. 49
3.	Placement des documents	. 50
	Placement d'un document	. 50
	Placement de documents pliés	. 51
2. 3.	Passeport Préparation du scanner Préparation du bac d'entraînement et du bac d'éjection des documents Modification de la méthode d'alimentation Port USB Placement des documents Placement d'un document Placement de documents pliés	. 46 . 47 . 47 . 48 . 49 . 50 . 50 . 51

Placement d'un document long	52
Placement d'une carte	52
Placement de la feuille de support	53
Placement de la feuille de support pour les	
passeports	55
<ol> <li>Résolution d'un bourrage papier ou d'une erre</li> </ol>	эur
d'entraînement double	56
Chapitre 4 Procédures de fonctionnement	
1. Cours des opérations du scanner	60
2. Mise sous et hors tension	61
Mise sous tension	
Mise hors tension	
3 Écran de connexion	63
Types d'écrans de connexion	63
Lors de l'utilisation de l'authentification serveur	60 64
Connexion de type liste	0 1
Connexion de type saisie	65
4 Écran affiché après la connexion	67
Écran d'accueil	07
Écran des boutons de tâche	07 68
5 Écran des réglages utilisateur	00 69
Administration dos utilisatours	60
Réglagos du carnot d'adrossos	09 70
Réglages des houtons de tâche	70
Modifier le met de passe	70
Afficher l'historique des opérations	70 71
6 Procédures de numérication	יי רד
Numérication à partir de l'égran d'acqueil	
Numérication à partir de l'éaran des bautans	12
numensation à partir de recran des doutons	70
	73
Ecran de selection d'adresse	74

	Écran de mémoire USB	76
	Écran Paramètres d'impression	77
	Numérisation	77
7.	Enregistrement et modification d'adresses	84
	Enregistrement d'une nouvelle adresse	84
	Modification d'une adresse	89
	Copie d'une adresse	90
8.	Réglages de numérisation/d'envoi	91
	Réglages de numérisation	92
	Formats de fichiers	102
	Réglages de sécurité pour les fichiers PDF	104
	Réglages d'envoi	105
	Séparation de lots à l'aide de feuilles de	
	séparation	108
	Utilisation des feuilles de séparation	109
	ulture E . Décale aux en dur la la tarte de com	

# Chapitre 5 Réglages administrateur

1.	Réglages administrateur	112
2.	Administration des utilisateurs	114
	Enregistrement de nouveaux utilisateurs	115
	Modification d'utilisateurs	121
	Restriction de fonctions utilisateur	122
	Suppression d'utilisateurs	124
	Suppression par le Serveur de	
	Synchronisation	124
	Exporter des utilisateurs	125
	Importation d'utilisateurs	126
3.	Réglages du carnet d'adresses	128
	Enregistrement de nouvelles adresses	128
	Modification d'adresses	128
	Copie d'adresses	129
	Suppression d'adresses	129

	Exporter le carnet d'adresses	130
	Importer le carnet d'adresses	131
4.	Réglages des boutons de tâche	132
	Enregistrement de nouveaux boutons de	
	tâche	133
	Copie de boutons de tâche	135
	Modification de tâches	136
	Exportation des boutons de tâche	137
	Importation des boutons de tâche	138
5.	Configuration du périphérique	140
	Réglages réseau	141
	Langue/Fuseau horaire	142
	Paramètres de date/heure	142
	Déconnexion auto	143
	Réglages SNMP	143
6.	Réglages du serveur	150
	Serveur e-mail	151
	FAX	152
	Serveur d'authentification	153
	Serveur de carnets d'adresses	155
	Serveur FTP	156
	Serveur proxy HTTP	157
	Serveur proxy FTP	157
7.	Réglages du système	158
	Sauvegarder tous les réglages	159
	Restaurer tous les réglages	159
	Export du journal des erreurs	160
	Informations sur la version de module	160
	Mise à jour de version	161
8.	Administration système	162
	Réglages administrateur	162
9.	Certificats	163

Supprimer les certificats	163
10. Clé privée 1	164
Supprimer Clé privée	164
11. Écran de fonctionnement du périphérique 1	165
Réglages des détails du périphérique	166
Réglage d'un mot de passe	167
Paramètre IEEE802.1X	168
Accès à partir du navigateur Web d'un terminal	
externe	169

### Chapitre 6 Réglages utilisateur

1	Réalages utilisateur	172
		172
2.	Administration des utilisateurs	173
З.	Réglages du carnet d'adresses	175
	Enregistrement de nouvelles adresses	. 176
	Modification d'adresses	. 176
	Copie d'adresses	. 176
4.	Réglages des boutons de tâche	177
	Enregistrement de nouveaux boutons de	
	tâche	. 177
	Copie de boutons de tâche	. 177
	Modification de tâches	. 178
	Exportation des boutons de tâche	. 178
	Importation des boutons de tâche	. 178

# Chapitre 7 ScanFront Administration Tool for SF400

<ol> <li>À propos de ScanFront Administration</li> </ol>	180
2. Installation de ScanFront Administration	
Tool for SF400	181
Configuration système	181
Installation	181

3.	Configuration de ScanFront Administration Tool for SF400	183
	Démarrage de ScanFront Administration	
	Tool for SF400	183
	Enregistrement des scanners ScanFront	183
4.	Gestion des scanners ScanFront	185
	Sélection d'un ScanFront	185
	Vérification de l'état du ScanFront	185
	Saisie de mots de passe	186
	Modification des adresses IP ou des noms	
	de périphérique	187
	Vérification des informations détaillées sur le	
	ScanFront	187
	Affichage du menu Web	188
	Traitement par lots	188
	Importation/Exportation de données	
	d'administration	191
	Affichage/Non affichage de l'écran principal	192

### Chapitre 8 Entretien

1.	Nettoyage régulier	194
	Nettoyage du scanner	194
	Nettoyage du panneau tactile	194
	Nettoyage de la vitre de numérisation et des	
	rouleaux	195
	Nettoyage du rouleau de retardement	197
	Nettoyage du rouleau d'entraînement	199
2.	Remplacement des rouleaux	201
	Kit de remplacement de rouleaux	201
	Consultation du nombre de pages et	
	réinitialisation du compteur	202

# Chapitre 9 Dépannage

1.	Dépannage	205
2.	Messages d'erreur	212
3.	Initialisation du ScanFront	218

### Chapitre 10 Annexes

1. Caractéristiques techniques	220
Caractéristiques techniques de l'unité	220
Caractéristiques réseau	222
Destinations de transfert	222
Adaptateur CA (100 à 240 V)	222
Consommables	222
Equipement en option	223
À propos de l'unité de numérisation à plat	
102/201	223
Dimensions extérieures	224
2. Index	225

# **Chapitre 1** Avant utilisation

1.	Consignes sécurité importantes	15
	Lieu d'installation	15
	Alimentation électrique	16
	Déplacement du scanner	16
	Manipulation	16
	Mise au rebut	19
2.	Caractéristiques du ScanFront 400	20
	ScanFront 400	20
3.	Nom et fonction des pièces	23
	Bac avant, bac d'entraînement des documents	
	et bac d'éjection	23
	Arrière	24
4.	Environnement réseau	26
	Environnement réseau	26
	Prise en charge de services d'annuaires	27
	5	

# 1. Consignes sécurité importantes

Afin de garantir un fonctionnement sûr de ce scanner, assurez-vous de lire les consignes et les précautions de sécurité détaillées cidessous.

# Lieu d'installation

Les performances de ce scanner varient en fonction de l'environnement dans lequel il est installé. Assurez-vous que le lieu dans lequel le scanner est installé répond aux exigences environnementales suivantes.

 Prévoyez suffisamment d'espace libre autour du scanner pour son fonctionnement, son entretien et sa ventilation.



- Évitez d'exposer le scanner à la lumière directe du soleil. Si c'est inévitable, utilisez des rideaux pour protéger le scanner.
- Évitez les lieux poussiéreux.

- Évitez les lieux chauds ou humides, tels que les lieux à proximité d'un robinet, d'un chauffe-eau ou d'un humidificateur, et évitez les lieux pouvant être exposés à des vapeurs d'ammoniaque, de diluant ou d'autres produits chimiques volatils.
- Évitez les lieux soumis à des vibrations.
- Évitez d'exposer le scanner à de brusques changements de température. Si la pièce dans laquelle se trouve le scanner est froide, puis chauffée rapidement, des gouttes de condensation risquent de se former à l'intérieur du scanner. Cela risque de provoquer une dégradation de la qualité de la numérisation.

Les conditions suivantes sont recommandées pour une qualité de numérisation optimale : Température ambiante : 10 °C à 32,5 °C (50 °F à 90,5 °F)

Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative

 Évitez de placer le scanner à proximité d'équipements générant des champs électromagnétiques (par exemple, enceintes, télévisions ou postes de radio).

### □ Alimentation électrique

- Branchez le scanner uniquement à une prise murale avec la tension et la fréquence requises (120 V, 60Hz ou 220-240 V, 50/60 Hz selon votre région).
- Ne branchez pas d'autres équipements électriques dans la prise murale sur laquelle est branché le scanner. De même, si vous devez utiliser une rallonge, assurez-vous que ses caractéristiques correspondent aux exigences du scanner.
- N'essayez pas de démonter l'adaptateur ou de le modifier d'une quelconque façon car c'est une manipulation extrêmement dangereuse.
- Le cordon d'alimentation et l'adaptateur risquent d'être endommagés si on marche dessus régulièrement ou s'ils sont coincés sous des objets lourds. L'utilisation d'un cordon d'alimentation ou d'un adaptateur endommagé peut provoquer un accident tel qu'un incendie ou un choc électrique.
- N'utilisez pas le cordon d'alimentation quand il est plié.
- Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation. Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez la fiche et retirez-la de la prise.
- Laissez un espace libre autour de la prise pour pouvoir y accéder et débrancher facilement le cordon d'alimentation en cas d'urgence.

- Utilisez uniquement l'adaptateur CA fourni avec ce scanner. N'utilisez pas l'adaptateur fourni avec le scanner avec un autre appareil électrique. Modèle : MG1-5039
- Si vous avez des questions sur l'alimentation électrique, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour de plus amples informations.

# Déplacement du scanner

- Lorsque vous déplacez le scanner, tenez-le bien à deux mains pour éviter de le faire tomber. Le poids du scanner est d'environ 4,5 kg.
- Avant de déplacer le scanner, assurez-vous que le bac de documents est fermé et que le câble d'interface et l'adaptateur CA sont débranchés. Si vous transportez le scanner avec ces éléments branchés, les fiches et les connecteurs risquent d'être endommagés à cause de la force excessive appliquée pendant le mouvement.

# Manipulation

# 🔔 AVERTISSEMENT

Prenez note des précautions suivantes lors de l'utilisation du scanner. Si vous ne le faites pas, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

- N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant, de vaporisateurs d'aérosol ou toute autre substance inflammable à proximité du scanner.
- Ne coupez pas, ne détériorez pas et ne modifiez pas le cordon d'alimentation ou l'adaptateur CA. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur, ne tirez pas sur le cordon d'alimentation et ne le pliez pas de manière exagérée.
- Le cordon d'alimentation fourni est uniquement destiné à être utilisé avec ce scanner. Ne l'utilisez avec aucun autre équipement électronique. En outre, n'utilisez pas d'autres cordons d'alimentation que celui fourni avec le scanner. Le non-respect de cette instruction pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Ne branchez pas le scanner sur une multiprise.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne fasse pas de nœuds ni de plis, car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Lorsque vous branchez le cordon d'alimentation, assurez-vous que la fiche est complètement enfoncée dans la prise murale.
- N'essayez pas de démonter le scanner ou de le modifier d'une quelconque façon.

- N'essayez pas de démonter l'adaptateur ou de le modifier d'une quelconque façon ; cela risquerait de causer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez pas de vaporisateurs d'aérosol inflammable à proximité du scanner.
- Lorsque vous nettoyez le scanner, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Pour nettoyer le scanner, utilisez un chiffon légèrement humide et correctement essoré.
   N'utilisez jamais d'alcool, de benzène, de solvant ou toute autre substance inflammable.
- Si le scanner émet des bruits inhabituels, de la fumée, de la chaleur ou des odeurs étranges, qu'il ne fonctionne pas ou qu'un autre phénomène anormal se produit lorsque vous l'utilisez, mettezle immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite le représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour de plus amples informations.
- Ne laissez pas tomber le scanner, ou ne lui faites pas subir d'impact ou de choc. Si le scanner est endommagé, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.

Avant de déplacer le scanner, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

# 

- N'installez pas le scanner sur une surface instable ou inclinée, ou dans un lieu soumis à des vibrations excessives, ce qui risquerait de faire tomber le scanner, en blessant quelqu'un, ou de l'endommager.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Sinon le scanner risque de chauffer de manière excessive, ce qui peut entraîner un risque d'incendie.
- Ne placez pas de petits objets en métal comme des agrafes, des trombones ou des bijoux sur le scanner. Ces objets risquent de tomber à l'intérieur du scanner et de provoquer un incendie ou un choc électrique. Si de tels objets tombent à l'intérieur du scanner, mettez-le immédiatement hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Contactez ensuite un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon pour la prise en charge de l'appareil.
- N'installez pas le scanner dans un lieu poussiéreux ou humide. Si vous le faites, vous risquez de provoquer un choc électrique ou un incendie.

- Ne placez pas d'objets sur le scanner car ils pourraient tomber ou se renverser, et blesser quelqu'un.
- N'utilisez pas le scanner avec une tension d'alimentation autre que 120/220-240 V CA. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou un incendie.
- Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez fermement la fiche. Ne tirez pas directement sur le cordon d'alimentation ; cela risquerait d'endommager ou de dénuder les fils électriques qui sont à l'intérieur et de causer un choc électrique ou un incendie.
- Laissez un espace suffisant autour de la prise murale pour pouvoir débrancher facilement l'appareil en cas d'urgence. Si vous placez des objets autour de la prise murale, vous risquez de ne pas parvenir à le débrancher rapidement en cas d'urgence.
- Ne versez pas de liquides ou de substances inflammables (tels que de l'alcool, du solvant, du benzène, etc.) sur le scanner, cela risquerait de provoquer un incendie ou un choc électrique.

- Lorsque vous n'utilisez pas le scanner pendant une longue période, par exemple pendant la nuit, mettez-le hors tension. Lorsque vous n'utilisez pas le scanner pendant une très longue période, par exemple des vacances, mettez-le hors tension et débranchez l'alimentation et l'adaptateur pour plus de sécurité.
- Lorsque vous utilisez le scanner, ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux qui pourraient se prendre dans le scanner. Cela pourrait blesser quelqu'un. Soyez extrêmement prudent si vous portez une cravate ou si vous avez les cheveux longs. Si quelque chose se prend dans le scanner, débranchez immédiatement le cordon d'alimentation pour éteindre le scanner.
- Soyez vigilant lorsque vous chargez du papier dans le scanner et que vous éliminez un bourrage papier. Vous pouvez vous couper les doigts sur le bord des feuilles de papier.

### Mise au rebut

- Avant de mettre le scanner au rebut, initialisez-le pour vous assurer que les données enregistrées sont supprimées.
- Lors de la mise au rebut du scanner, assurez-vous de respecter l'ensemble des réglementations et législations locales ou consultez le détaillant chez qui vous avez fait l'acquisition du scanner.

# **2.** Caractéristiques du ScanFront 400

Les principales caractéristiques du ScanFront 400 sont énumérées ci-dessous.

# □ ScanFront 400

- Scanner de documents réseau compact Le scanner de documents réseau présente une conception compacte de 305 mm (l) × 253 mm (P) × 204 mm (H) (12,01" (l) × 9,96" (P) × 8,03" (H)) lorsque le bac d'entraînement est détaché. Vous pouvez numériser des documents dans une plage de formats compris entre la carte de visite et le format A4/LTR.
- Prise en charge du transfert vers plusieurs destinations

Vous pouvez transférer des fichiers d'images numérisées vers les types de destinations suivants par un réseau.

- Dossiers partagés
- Serveurs FTP
- Adresses e-mail
- Télécopie (via un service Internet de télécopie)
- Plusieurs modes de numérisation

Le scanner est équipé de cinq modes de numérisation : Noir et blanc, Diffusion d'erreur, Amélioration du texte, Niveaux de gris et Couleur. Numérisation de documents longs

Le scanner est équipé d'un mode de numérisation capable de détecter automatiquement les documents longs.

\* Les modes de numérisation disponibles varient selon le format de fichier de l'image à transférer.

• Entraînement rapide des documents

Le scanner peut numériser au maximum 45 documents A4 par minute.

- \* Conditions de numérisation : Noir et blanc, recto, 200 ppp
- Qualité d'image élevée

Le capteur de résolution optique 600 ppp incorporé dans le scanner permet de numériser les documents avec une qualité d'image élevée.

• Prise en charge de mémoire USB

Le scanner prend en charge l'enregistrement de fichiers d'image sur une mémoire USB afin de vous permettre de les transférer vers des destinations non connectées au réseau ou ne l'utilisant pas.

#### • Fonctionnement par panneau tactile

L'écran large TFT 10,1" WSVGA (1024 x 600 points) à panneau tactile vous permet d'effectuer toutes les opérations du scanner en touchant l'écran.

- Prise en charge de souris et de clavier En plus du fonctionnement par panneau tactile, vous pouvez aussi utiliser un clavier et une souris pour faire fonctionner le scanner. (Voir p. 49.)
- ScanFront Administration Tool for SF400 En installant le logiciel ScanFront Administration Tool for SF400 fourni, vous pouvez gérer simultanément plusieurs scanners ScanFront sur le réseau.
  - \* Réglez [Autoriser le fonctionnement à distance] sur [Activé]. (Voir p. 167.)

#### • Boutons de tâche

Le fait d'enregistrer au préalable des destinations et des conditions d'utilisation en tant que tâches vous permet de numériser en sélectionnant un bouton de tâche.

 Carnet d'adresses partagé et bouton tâche partagé

Le carnet d'adresses partagé et le bouton tâche partagé peuvent être utilisés par tous les utilisateurs.

- Carnet d'adresses personnel et bouton ma tâche En plus du carnet d'adresses et des boutons de tâche partagés par tous les utilisateurs, un carnet d'adresses et un bouton ma tâche sont disponibles pour chaque utilisateur.
- Prise en charge de services d'annuaires Le scanner prend en charge des services d'annuaires (Active Directory et OpenLDAP) vous permettant de référencer et d'utiliser des comptes utilisateur et des adresses e-mail enregistrés sur un serveur de domaine et un serveur LDAP.

#### Restrictions fonctionnelles

Le scanner vous permet de restreindre par exemple la disponibilité de destinations et de l'écran d'accueil pour chaque utilisateur.

#### • Détection automatique du format

Le scanner peut détecter le format d'un document numérisé et éliminer l'espace blanc autour de l'image.

#### Détection automatique de couleur Le scanner peut détecter automatiquement si un document est en couleur ou en noir et blanc, et enregistrer les images numérisées en conséquence.

#### Numérisation folio

Le scanner peut numériser les deux côtés d'un document plié en deux et créer une image numérisée unique.

- Détection d'entraînement double par longueur Lorsque le scanner détecte un entraînement double en comparant les longueurs des documents, il interrompt l'entraînement.
  - \* En se référant à la longueur du premier document, le scanner détecte un entraînement double lorsqu'un document d'une longueur différente est entraîné.

#### Fonction de détection d'entraînement double par ultrasons

En plus de la fonction de détection des entraînements doubles qui compare les longueurs des documents, le scanner est équipé d'une fonction de détection des entraînements doubles utilisant un capteur ultrasonore.

- Nouvelle tentative en cas de double alimentation Lorsqu'une double alimentation se produit, cette fonction renvoie le document dans le chargeur de documents et alimente de nouveau les pages.
- Fonction Ignorer les pages blanches Le scanner numérise les documents recto verso et n'enregistre pas l'image de l'une des faces s'il considère qu'il s'agit d'une page blanche.

#### Réalignement

Si le scanner détecte à partir d'une image numérisée que le document a été entraîné de travers, l'image est redressée.

#### Rotation de l'image

Le scanner peut faire pivoter une image numérisée par incréments de 90° ou détecter l'orientation du texte dans le document puis faire pivoter l'image par incréments de 90° afin que le texte soit correctement orienté.

#### • Élimination de la transparence

Le scanner empêche les images au verso des documents fins d'apparaître sur les pages numérisées.

#### Fonctions de suppression et d'amélioration de couleur

Le scanner est équipé d'une fonction de suppression qui vous permet de spécifier une couleur (rouge, bleu ou vert) à omettre, ainsi qu'une fonction d'amélioration d'une couleur spécifiée lors de la numérisation.

#### • Mode d'amélioration du texte

La couleur de fond du texte est traitée de manière à améliorer les portions de texte et à faciliter leur lecture.

\* Il se peut que cette fonction ne marche pas correctement pour certains documents.

# • Fonction de correction de texte/Ligne

Cette fonction corrige l'épaisseur du texte et des lignes lorsqu'ils ne sont pas facilement détectables dans les images numérisées.

#### Numérisation de carte

Vous pouvez numériser des cartes de crédit et des cartes d'identité conformément aux normes ISO.

#### Numérisation de passeport

Vous pouvez numériser des passeports en utilisant la feuille de support en option (pour passeports).

#### Prénumériser

Cette fonction permet de prénumériser la première page d'un document au début de la numérisation puis d'interrompre le processus afin que vous puissiez voir les résultats pour régler la luminosité et le contraste avant la numérisation de tout le document.

#### Démarrage automatique

Le scanner est équipé d'une fonction de démarrage automatique, qui permet à la numérisation d'être démarrée automatiquement lorsqu'un document placé dans le chargeur est détecté.

# **3.** Nom et fonction des pièces

Les noms et fonctions des pièces du ScanFront sont indiqués ci-dessous.

## Bac avant, bac d'entraînement des documents et bac d'éjection



① Extension du bac

Ouvrez-la pour empêcher les documents numérisés de glisser.

- ② Bac d'éjection des documents Ouvrez ce bac lorsque vous utilisez le ScanFront.
- ③ Panneau

Ouvrez-le lorsqu'il y a un bourrage papier ou pour l'entretien. (Voir p. 57.)

④ Panneau tactile

Appuyez sur cet écran pour faire fonctionner le ScanFront.

- (5) Levier de verrouillage Verrouille le panneau. Tirez le levier vers vous pour déverrouiller le panneau. (Voir p. 57.)
- Guides de document Doivent être ajustés en fonction de la largeur du document. (Voir p. 51.)
- ⑦ Bac d'entraînement des documents Placez les documents ici. (Voir p. 47.)
- (a) Support d'alimentation Sortez-le de façon à ce que les documents chargés reposent dessus.
- (9) Support d'extension d'alimentation

Ouvrez-le lorsque vous placez du papier long dans le scanner.

10 Butée d'éjection des documents

Elle permet d'empêcher que les documents éjectés ne tombent du bac d'éjection des documents et d'aligner leurs bords avant. Elle peut être déplacée pour s'adapter à la longueur du document. L'angle de la butée d'éjection des documents sur le bac d'éjection des documents varie en fonction du volume de documents éjectés.

(1) Bouton d'alimentation

Appuyez sur ce bouton pour mettre le scanner sous tension. Lorsqu'il est enfoncé, le voyant d'alimentation est allumé.

Utilisez le bouton de mise hors tension sur le panneau pour mettre le scanner hors tension.

Le bouton d'alimentation s'allume ou clignote comme suit selon l'état du scanner.

Indication du bouton d'alimentation	Description
Allumé	Sous tension
Clignotant	Mode basse puissance

#### 12 Port USB (avant)

Permettent de brancher une mémoire USB, un clavier USB ou une souris USB compatible USB1.1/USB2.0 haute vitesse.

#### (13) Support de plateau d'éjection

Ouvrez-le lors de la numérisation de plusieurs documents de formats différents en une fois. Les documents numérisés sont disposés dans le bac en soutenant et en soulevant le bac d'éjection des documents à partir du bas.

## Arrière



(4) Fente Kensington

Il s'agit d'une fente antivol qui permet de brancher une clé USB de protection ou un verrou afin d'empêcher le vol.

- (5) Connecteur d'alimentation (24 V CC) Permet de brancher la prise de l'adaptateur CA fourni. (Voir p. 30.)
- 16 Commutateur de service

Il s'agit d'un commutateur de service. N'insérez aucun objet dans cet orifice.

17 Port LAN (RJ-45)

Permet de brancher un câble réseau compatible RJ-45 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T). (Voir p. 31.)

(18) Port USB (arrière droit)

Permettent de brancher une mémoire USB, un clavier USB ou une souris USB compatible USB1.1/USB2.0 haute vitesse.

# 4. Environnement réseau

L'environnement réseau requis pour l'utilisation du ScanFront est décrit ci-dessous. Pour obtenir des détails sur votre environnement réseau, contactez l'administrateur de votre réseau.

# Environnement réseau

#### • Protocole réseau

Le scanner utilise le protocole TCP/IP pour se connecter au réseau.

#### Attribution d'adresse IP

Le protocole TCP/IP utilise une adresse IP pour chaque dispositif connecté au réseau. Consultez l'administrateur de votre réseau pour déterminer l'adresse IP à attribuer au scanner.

#### • Prise en charge DHCP

Le scanner prend en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Un serveur DHCP fournit un environnement réseau dans lequel les adresses IP sont attribuées automatiquement par le serveur DHCP, il n'y a donc aucun besoin de définir une adresse IP pour le scanner.

\* Le nombre d'adresses IP pouvant être attribuées par le serveur DHCP est géré par l'administrateur du réseau. Pour en savoir plus, consultez l'administrateur de votre réseau.

### • Prise en charge 1000Base-T

Le scanner prend en charge 1000Base-T. Cependant, il se peut que la communication soit plus lente que la vitesse de communication du réseau suivant les autres dispositifs connectés au réseau et le type de concentrateur.

#### • Serveur SMTP (e-mail)

Le scanner prend en charge un serveur SMTP, vous pouvez ainsi envoyer des fichiers d'image par e-mail directement depuis le scanner.

#### Serveur FTP

La transmission peut ne pas être possible en fonction des réglages du pare-feu.

#### Télécopie

Les images numérisées peuvent être envoyées à des adresses spécifiées en tant que télécopies envoyant des e-mails qui incluent les images numérisées en pièce jointe vers un service Internet de télécopie. Par conséquent, vous devez spécifier les formats de message et les adresses par la méthode requise par votre service Internet de télécopie.

#### Imprimante

En utilisant la fonction d'impression FTP d'une imprimante connectée au même réseau avec le ScanFront, vous pouvez imprimer des images numérisées.

# Prise en charge de services d'annuaires

#### Active Directory

Active Directory est un service d'annuaires adopté par Windows 2000 et les informations enregistrées sur Active Directory peuvent être utilisées sur d'autres ordinateurs. Le ScanFront permet aux informations utilisateur enregistrées sur le serveur de domaine enregistré comme serveur d'authentification d'être utilisées pour l'authentification lors de la connexion au ScanFront.

\* Un serveur de domaine utilisant Windows NT Server comme système d'exploitation ne peut pas être enregistré comme serveur d'authentification.

#### Serveur OpenLDAP

Le scanner prend en charge les serveurs OpenLDAP auxquels il peut être connecté par le protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Vous pouvez authentifier les utilisateurs du ScanFront et les adresses e-mail de référence pour

l'enregistrement dans le carnet d'adresses à l'aide des informations utilisateur enregistrées sur le serveur OpenLDAP.

# Chapitre 2 Configuration du ScanFront

1.	Avant de configurer le scanner	29
	Lieu d'installation	29
	Branchement de l'adaptateur CA	30
	Branchement du câble réseau	31
2.	Mise sous et hors tension	32
	Mise sous tension	32
	Mise hors tension	33
З.	Configuration des réglages du scanner	34
	Réglages administrateur	34
4.	Configuration des réglages administrateur.	
	Connexion aux réglages administrateur	
	Réglages réseau	39
	Mot de passe administrateur	40
	Sauvegarder/Restaurer les informations	
	de réglage	41
	Sélectionnez le type de connexion	42
	Réinitialisation du compteur rouleau	42
	Formater le ScanFront	43
	Test réseau	43
		-

# **1.** Avant de configurer le scanner

Avant de configurer le scanner, vous devez le placer dans son emplacement d'installation, brancher l'adaptateur CA et le câble réseau.

# Lieu d'installation

Les performances de ce scanner varient en fonction de l'environnement dans lequel il est installé. Assurez-vous que le lieu dans lequel le scanner est installé répond aux exigences environnementales suivantes.

 Prévoyez suffisamment d'espace libre autour du scanner pour son fonctionnement, son entretien et sa ventilation.



- Évitez d'exposer le scanner à la lumière directe du soleil. Si c'est inévitable, utilisez des rideaux pour protéger le scanner.
- Évitez les lieux poussiéreux.

- Évitez les lieux chauds ou humides, tels que les lieux à proximité d'un robinet, d'un chauffe-eau ou d'un humidificateur, et évitez les lieux pouvant être exposés à des vapeurs d'ammoniaque, de diluant ou d'autres produits chimiques volatils.
- Évitez les lieux soumis à des vibrations.
- Évitez d'exposer le scanner à de brusques changements de température. Si la pièce dans laquelle se trouve le scanner est froide, puis chauffée rapidement, des gouttes de condensation risquent de se former à l'intérieur du scanner. Cela risque de provoquer une dégradation de la qualité de la numérisation. Les conditions suivantes sont recommandées pour une qualité de numérisation optimale :

Température ambiante : 10 °C à 32,5 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative

 Évitez de placer le scanner à proximité d'équipements générant des champs électromagnétiques (par exemple, enceintes, télévisions ou postes de radio).

### □ Branchement de l'adaptateur CA

Suivez la procédure ci-dessous pour brancher l'adaptateur CA.

# 

Assurez-vous d'utiliser uniquement l'adaptateur CA et le cordon d'alimentation livrés avec le scanner.



① Branchez le cordon d'alimentation et l'adaptateur CA.

② Introduisez la prise de l'adaptateur CA dans le connecteur d'alimentation.

3 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

# Branchement du câble réseau

Introduisez le connecteur de câble réseau (RJ-45) dans le port LAN.



# 2. Mise sous et hors tension

Utilisez le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension, et appuyez sur le bouton [Extinction] sur le panneau tactile pour le mettre hors tension.

### □ Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension. Le bouton d'alimentation s'allume, et l'écran d'accueil ou l'écran de connexion s'affiche.



# 

 Attendez un moment pour que l'écran d'accueil s'affiche après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension.

- Lorsque le voyant d'alimentation s'allume mais que rien n'apparaît sur le panneau tactile, l'option Extinction d'écran a été activée pour éteindre l'écran. Vous pouvez toucher l'écran tactile pour restaurer l'affichage. (Voir « Ajustez le délai d'attente avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement. » à la p. 166.)
- Lorsque le voyant d'alimentation clignote mais que rien n'apparaît sur le panneau tactile, le mode basse puissance a été activé pour interrompre temporairement les opérations du scanner. Pour quitter le mode basse puissance, appuyez sur le bouton d'alimentation. (Voir « Temps d'attente jusqu'au mode basse puissance. » à la p. 166.)
- L'affichage du panneau tactile peut parfois apparaître sombre. Dans ce cas, touchez le panneau pour le faire revenir à sa luminosité normale.

#### □ Mise hors tension

Appuyez sur le bouton [Extinction] dans la partie inférieure gauche du panneau pour mettre le scanner hors tension.



# 

- Lors du redémarrage du scanner, patientez au moins 5 secondes entre la mise hors tension et la mise sous tension.
- Si le scanner s'arrête de répondre, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pour forcer l'arrêt. Dans ce cas, tous les réglages configurés, l'historique des opérations ou les journaux d'erreurs risquent d'être perdus et il ne sera pas possible de redémarrer. Le fait d'appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pour forcer l'arrêt risque de provoquer un mauvais fonctionnement, il ne faut donc pas effectuer cette opération dans des conditions normales.
- Une fois que le ScanFront passe en Mode basse puissance alors qu'il n'est pas connecté à un réseau, il sera automatiquement mis hors tension lorsque le scanner n'est pas utilisé pendant environ 4 heures.

# **3.** Configuration des réglages du scanner

Le réglage de ScanFront s'effectue à partir des réglages administrateur de l'écran d'accueil. Configurez les réglages réseau et d'autres réglages pour utiliser ScanFront.

### Réglages administrateur

Les éléments suivants sont disponibles pour les réglages administrateur. Pour en savoir plus, voir « Configuration des réglages administrateur » à la p. 38.

#### Indication

Certaines fonctions ne peuvent pas être réglées par un utilisateur dans les Réglages utilisateur.

Élément de réglage	Description	Réglages administrateur	Réglages utilisateur
Administration des utilisateurs	Enregistrez de nouveaux utilisateurs et modifiez les utilisateurs. Vous pouvez modifier les réglages dans Réglages utilisateur mais certains réglages ne sont pas modifiables.	Oui (Voir p. 114)	Oui, en partie. (Voir p. 173)
Réglages du carnet d'adresses	Permet d'enregistrer et de modifier les entrées du carnet d'adresses partagé. Vous pouvez enregistrer et gérer les entrées dans le carnet d'adresses partagé et dans le carnet d'adresses personnel dans les Réglages utilisateur. L'utilisateur dont les provilèges de fonction sont restreints par l'administrateur ne peuvant pas effectuer dl'enregistrement ni de modification.	Oui (Voir p. 128)	Oui (Voir p. 175)

Élément de réglage	Description	Réglages administrateur	Réglages utilisateur
Réglages des boutons de tâche	Permet d'enregistrer et de modifier les tâches pour le bouton tâche partagé. Vous pouvez enregistrer et modifier des tâches pour le bouton tâche partagé et le bouton ma tâche dans les Réglages utilisateur. L'utilisateur dont les provilèges de fonction sont restreints par l'administrateur ne peuvant pas effectuer dl'enregistrement ni de modification.	Oui (Voir p. 132)	Oui (Voir p. 177)
Configuration du périphérique	Permet de configurer les réglages du scanner.		
Réglages réseau	Permet de confirmer les réglages [Nom du périphérique] et [Adresse IP] du scanner.	Oui (Voir p. 141)	Non
Langue/Fuseau horaire	Permet de régler la langue affichée sur le panneau tactile et la région géographique dans laquelle il sera utilisé.	Oui (Voir p. 140)	Non
Paramètres de date/ heure	Réglez la date/heure pour le scanner ScanFront.	Oui (Voir p. 140)	Non
Maintenance de ScanFront	Vous pouvez configurer le réglage d'extension d'affichage, réinitialiser le compteur rouleau et configurer le mot de passe.	Oui (Voir p. 140)	Non
Formater ScanFront	Utilisez lorsque vous voulez modifier l'environnement de fonctionnement ou ignorer toutes les configurations des réglages actuels.	Oui (Voir p. 218)	Non
Paramètres SNMP	Permet de configurer les réglages pour gérer le ScanFront à l'aide de SNMP.	Oui (Voir p. 143)	Non

Élément de réglage	Description	Réglages administrateur	Réglages utilisateur
Réglages du serveur	Permet d'enregistrer le serveur mail, le serveur de carnets d'adresses et le serveur d'autorisation.		
Réglages du serveur e- mail/de télécopie	Permet d'enregistrer le serveur SMTP à utiliser pour l'envoi d'e-mails et de télécopies.	Oui (Voir p. 151)	Non
Serveur d'authentification	Permet d'enregistrer un serveur de domaine qui peut rechercher des utilisateurs avec Active Directory ou OpenLDAP.	Oui (Voir p. 153)	Non
Serveur de carnets d'adresses	Permet d'enregistrer un serveur LDAP qui peut rechercher des carnets d'adresses e-mail.	Oui (Voir p. 155)	Non
Serveur FTP	Permet de configurer les réglages pour enregistrer les fichiers d'images sur le serveur FTP.	Oui (Voir p. 156)	Non
Serveur proxy HTTP	Configurez le serveur proxy à utiliser lors de l'utilisation d'un serveur proxy HTTP.	Oui (Voir p. 157)	
Serveur proxy FTP	Configurez lors de la connexion à un serveur externe FTP via un serveur proxy FTP.	Oui (Voir p. 157)	Non
Réglages du système	Permet de configurer les réglages pour gérer le scanner.		
Sauvegarder tous les réglages/Restaurer tous les réglages	Permet de sauvegarder ou de restaurer les réglages du scanner.	Oui (Voir p. 158)	Non
Infos version	Permet d'afficher les informations de version et de mettre à jour la version du module ScanFront.	Oui (Voir p. 160)	Non
Élément de réglage	Description	Réglages administrateur	Réglages utilisateur
------------------------------	--	----------------------------	----------------------
Administration système	Permet d'effectuer l'administration système pour le ScanFront.		
Réglage du type de connexion	Permet de sélectionner l'écran de connexion pour les utilisateurs.	Oui (Voir p. 63)	Non
Test réseau	Permet de tester la communication entre le ScanFront et d'autres périphériques sur le réseau.	Oui (Voir p. 43)	Non
Réglages administrateur	Permet de définir le mot de passe et l'adresse e- mail de l'administrateur.	Oui (Voir p. 162)	Non

# **4.** Configuration des réglages administrateur

Saisissez le mot de passe administrateur et connectez-vous pour configurer les réglages administrateur.

### Connexion aux réglages administrateur

Suivez la procédure ci-dessous pour configurer le [Nom du périphérique] et l'[Adresse IP] nécessaires pour connecter le scanner à un réseau.

1. Appuyez sur [Réglage administrateur].



La boîte de saisie [Mot de passe administrateur] apparaît.

2. Appuyez sur [OK] pour afficher l'écran [Réglage administrateur].

	Corrector	Ver. 0.9.1512.0101
-	Mot de passe administrateur	
Accuel	Saicissez le mot de passe administrateur.	
Bouton Tache	Mot de passe	
Réglages utilisateur		
🔅 - Reșlaye administrateur		
Decennerion	Annuler	
C Extinction	Redages administrateur "	exion 🕨

#### 👔 Indication

À l'état initial, le mot de passe administrateur est défini à partir de la chaîne de caractères imprimée dans le champ de mot de passe sur l'étiquette au dos de l'appareil. Si le champ de mot de passe est vide, aucun mot de passe administrateur n'a été défini.

Canon	
	Password: XXXXXXXX
	=

3. Sélectionnez l'élément de réglage à configurer.

<ul> <li>administrator</li> </ul>	Réglages administrateur					
	Sélectionnez un élément.					
Accueil						
Bouton Täche		Administration des utilisateurs	•	Réglages du carnet d'adresses	•	
		Réglages des boutons de tâche	•	Configuration du périphérique		
Réglages utilisateur		Réglages du serveur		Réglages du système		
Réglage administrateur		Afficher historique des opérations	•	Administration du systé	me	
Déconnexion		Certificats	•	Clé privée	•	
Extinction						Retour

#### Réglages réseau

Configurez le nom du périphérique et l'adresse IP utilisée pour connecter ScanFront à un réseau avec [Réglages réseau] de l'écran Configuration du périphérique.

2 administrator	Réglages administrateur > Configuration	du périphérique > Réglage réseau
Accuel	Nom du périphérique	ScanFront400
Bouton Täche	Adresse IP	
	Masque de sous-réseau	295.295.295.4
Reglages utilisateur	<ul> <li>Passerelle par défaut</li> </ul>	102 108 1.1
🔅 Réglage administrateur	Adresse MAC	• International
Deconnexion		▼ 1/2 ▲
C Extinction	Annuler	له ۸۷

## IMPORTANT

- Configurez les réglages réseau lorsque le câble réseau est branché au scanner. Si le câble réseau n'est pas branché au scanner, vous ne pourrez pas vérifier ou modifier les réglages dans l'écran Réglages réseau.
- Le nom du périphérique est le nom du scanner utilisé sur le réseau. Lorsque vous modifiez ce réglage, veillez bien à sélectionner un nom unique différent de ceux des autres périphériques.
- Le nom du périphérique peut être une combinaison de lettres (A-Z, a-z), de nombres (0-9) et de traits d'union (-) de 15 caractères au maximum.
- Le nom du périphérique doit commencer par une lettre. Le nom du périphérique ne doit pas se terminer par un trait d'union.

- Lorsqu'un serveur DHCP n'est pas utilisé pour attribuer les adresses IP, décochez la case [Activer le serveur DHCP] et saisissez une adresse fixe. Pour en savoir plus, contactez l'administrateur de votre réseau.
- Si le serveur DHCP est activé et que les informations du serveur DNS ne sont pas obtenues correctement, décochez la case [Récupération automatique du serveur DNS] et saisissez l'adresse de chaque serveur.



#### □ Mot de passe administrateur

Configurez le mot de passe administrateur utilisé pour restreindre la connexion aux Réglages administrateur avec [Réglages administrateur] de l'écran Administration du système.

administrator	Réglages administrateur > Administration du système > Réglages administrateu	r
Accuel	Mot de passe administrateur	Modifier le mot de passe
	Nouveau mot de passe	
Bouton Tache	Nouveau mot de passe (Confirmation)	
Réglages utilisateur	Adresse de l'administrateur	
Réglage administrateur		
Deconnexion		
C Extinction	Annuler	0 م

# 

Faites attention au mot de passe administrateur. Si vous oubliez le mot de passe, vous devrez reformater le scanner et toutes les données enregistrées seront perdues.

#### 👔 Indication

Le mot de passe administrateur protège les données relatives à la transmission et la gestion utilisateur, tel que les carnets d'adresses, les informations travail et les réglages du serveur de destination.

#### Sauvegarder/Restaurer les informations de réglage

Permet de sauvegarder ou restaurer les informations de réglage à l'aide d'un dossier partagé sur le réseau dans les cas suivants.

#### Lors de l'ajout d'un autre ScanFront

Lorsque vous ajoutez par exemple un autre ScanFront, sauvegardez les informations de réglage qui étaient définies sur le premier ScanFront puis restaurez les informations de réglage sur l'autre ScanFront.

# Lors de la mise à jour de la version du ScanFront

Sauvegardez les informations de réglage avant de mettre à jour la version du ScanFront puis restaurez les informations de réglage une fois que la mise à jour de la version est terminée.

#### Lors de l'envoi du ScanFront en réparation

Avant d'envoyer le ScanFront en réparation, sauvegardez les informations de réglage du ScanFront.

## IMPORTANT

- Réglez [Autoriser le fonctionnement à distance] (voir p. 167) sur [Activé] avant d'effectuer la restauration. S'il n'est pas réglé sur [Activé] avant la restauration, les informations de certains réglages, y compris la langue, la zone horaire et le SNMP ne seront pas appliqués.
- Avant d'envoyer le ScanFront en réparation, sauvegardez les informations de réglage puis initialisez le ScanFront. (Voir



« Initialisation du ScanFront » à la p. 218.)

#### □ Sélectionnez le type de connexion

Configurez l'écran qui s'affiche lorsque les utilisateurs se connectent avec [Réglage du type de connexion] de l'écran Administration du système.

Pour en savoir plus, voir « Écran de connexion » à la p. 63.



#### □ Réinitialisation du compteur rouleau

Permet de réinitialiser le compteur après le remplacement du rouleau d'entraînement quand l'entraînement du scanner présente une anomalie. Pour en savoir plus, voir « Remplacement des rouleaux » à la p. 201.

Réinitialisation du compteur rouleau			
Appuyez sur [Réinitialiser] pour réini	tialiser le compteur de num	érisation après avoir rempl	acé le rouleau.
<ul> <li>Nombre total de pages num</li> </ul>	érisées 🕨	1784	
<ul> <li>Pages numérisées depuis le dernier changement de roule</li> </ul>	eau	1784	Réinitialisation
			لہ Fermer

#### □ Formater le ScanFront

L'initialisation du ScanFront permet d'effacer tous les réglages enregistrés dans le ScanFront.

٠		Réglages administrateur	
		Remarque	
::	Accuel	Tous les paramètres de ce dispositif seront supprimés. Initialisation OK?	
<u>.</u>	Bouton Täche		
4. 2.	Reglages utilisateur		
Ф	Reșlage administrateur	Non	
P	Deconnection		<u>له</u>
Ф			Retour

Initialisez le ScanFront dans les cas suivants. Pour en savoir plus, voir « Initialisation du ScanFront » à la p. 218.

#### Lors de l'envoi du ScanFront en réparation

Avant d'envoyer le ScanFront en réparation, initialisez le ScanFront pour protéger les informations utilisateur enregistrées. s

# Lors du changement de l'environnement de fonctionnement

Supprimez toutes les informations utilisateur enregistrées sur le ScanFront lorsque, par exemple, les utilisateurs ne sont plus les mêmes parce que vous avez changé le lieu d'installation.

#### Test réseau

Permet de vérifier si la communication entre le ScanFront et d'autres périphériques sur le réseau est activée. Saisissez l'adresse IP d'un périphérique et appuyez sur le bouton [Test de connexion] pour réaliser un ping sur l'adresse IP spécifiée et vérifier si la communication avec le périphérique est activée.



# **Chapitre 3** Manipulation

1.	Documents	45
	Papier ordinaire	45
	Cartes de visite	
	Carte (plastique)	46
	Passeport	
2.	Préparation du scanner	47
	Préparation du bac d'entraînement et du bac	
	d'éjection des documents	
	Modification de la méthode d'alimentation	
	Port USB	
3.	Placement des documents	50
	Placement d'un document	50
	Placement de documents pliés	51
	Placement d'un document long	
	Placement d'une carte	
	Placement de la feuille de support	53
	Placement de la feuille de support pour les	
	passeports	
4.	Résolution d'un bourrage papier ou d'une	
	erreur d'entraînement double	56

# **1.** Documents

Le ScanFront peut numériser des documents dans une plage de formats compris entre la carte de visite et le format A4/LTR. Il est possible d'utiliser des documents dans les formats et épaisseurs indiqués ci-dessous selon la méthode d'entraînement utilisée.

### Papier ordinaire

#### Format

Largeur : 50 mm à 216 mm

Longueur : 54 mm à 356 mm

(jusqu'à 3,048 mm en mode document long)

Épaisseur pour le mode de séparation des pages ON  $27 \text{ g/m}^2$  à 209 g/m<sup>2</sup>

Épaisseur pour le mode de séparation des pages OFF

 $27 \text{ g/m}^2$ à 255 g/m<sup>2</sup>

# 

Afin que la numérisation soit possible, les documents doivent répondre aux critères suivants :

- Lors de la numérisation d'un document de plusieurs pages, les pages doivent être regroupées en fonction de leur format, de leur épaisseur et de leur grammage. La numérisation simultanée de différents types de papier peut entraîner un bourrage papier dans le scanner.
- Assurez-vous toujours que l'encre des documents est sèche avant de procéder à la numérisation. La numérisation de documents alors que l'encre n'est pas sèche risque de salir les rouleaux et la vitre de numérisation, de causer l'apparition de lignes ou de tâches sur les images ou de salir les autres documents.

- Nettoyez toujours les rouleaux ou la vitre de numérisation après la numérisation d'un document rédigé au crayon. La numérisation de documents rédigés au crayon risque de salir les rouleaux et la vitre de numérisation, de causer l'apparition de rayures ou de tâches sur les images ou de salir les autres documents.
- Lors de la numérisation recto verso d'un document imprimé sur du papier fin, il est possible que l'image au verso apparaisse par transparence. Réglez la luminosité dans les conditions de numérisation avant de numériser le document.
- Lorsque vous numérisez des documents au papier fin, des erreurs d'alimentation peuvent se produire en fonction du type de papier, et les documents peuvent être numérisés et éjectés dans le désordre.
- Il se peut que les documents laminés ne soient pas correctement numérisés, en fonction du document.
- Notez que la numérisation des types de document suivants peut entraîner un bourrage papier ou un dysfonctionnement. Lors de la numérisation de ces types de document, numérisez une photocopie du document ou utiliser une feuille de support en option.



Papier carbone

Papier couché

Papier transparent,

Documents avec une

quantité excessive de

particules de papier.

extrêmement fin



Documents déchirés



Documents avec trombones ou agrafes

### □ Cartes de visite

#### Format

Largeur : 50 mm ou plus Longueur : 85 mm ou plus

Épaisseur

 $380 \text{ g/m}^2 \text{ ou moins}$ 

# IMPORTANT

- Nous recommandons de placer les cartes de visite horizontalement. Il se peut que les cartes de visite placées verticalement ne soient pas correctement alimentées selon leur taille.
- Si la pile de cartes de visite que vous avez placée n'est pas entraînée correctement, réduisez le nombre de cartes de visite.
- Parfois, les cartes de visite peuvent être empilées dans un ordre incorrect lorsqu'elles sont éjectées, suivant le format et l'épaisseur des cartes de visite et le sens dans lequel elles ont été chargées.

### □ Carte (plastique)

#### Format

- 54 mm x 86 mm (norme ISO)
- Épaisseur d'une carte
  - 1,4 mm ou plus

Orientation

Alimentation horizontale uniquement

#### Cartes gaufrées

Les cartes gaufrées peuvent être numérisées.

#### Capacité de chargement

10 cartes (non gaufrées), 1 carte (gaufrée)

# 

- Lors de la numérisation de cartes, placez-les de façon à ce qu'elles soient alimentées horizontalement. Si vous placez les cartes de façon à les alimenter verticalement, elles risquent de ne pas être éjectées correctement ; les cartes ainsi coincées risquent également d'être endommagées lorsque vous les retirez.
- Selon le type de gaufrage, les cartes gaufrées risquent de ne pas être numérisées correctement.
- Lors de la numérisation de cartes, réglez [Détection d'entraînement double par ultrasons] sur [Désactivé] dans l'écran Réglages détaillés. (Voir p. 94.)

# Passeport

#### Format

88 mm × 125 mm (norme ISO)

Insérez le passeport ouvert dans une feuille de support en option (pour passeports).

#### Épaisseur

6 mm ou moins (y compris la feuille de support)

# **2.** Préparation du scanner

Lorsque vous placez un document dans le scanner, sortez l'extension du plateau en fonction de la taille du document et soulevez la butée d'éjection des documents si nécessaire. Après avoir placé le document, changez la méthode d'alimentation (ex; réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Activé] ou [Désactivé]) dans l'écran Réglages détaillés de ScanFront en fonction du type de document placé.

#### Préparation du bac d'entraînement et du bac d'éjection des documents

Préparez les bacs suivant le type de document.

- 1. Ouvrez le bac d'éjection des documents ①.
- 2. Ouvrez le support d'alimentation 2.



#### Indication

• Sortez l'extension centrale du bac lorsque les documents sortants sont susceptibles de tomber du bac.



 Lors de la numérisation de documents de différentes tailles en même temps, les documents numérisés risquent de ne pas se rassembler correctement sur le plateau d'éjection. Dans ce cas, effectuez la numérisation avec l'extension du plateau sortie.



#### Modification de la méthode d'alimentation

Réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Activé] ou [Désactivé] dans l'écran Réglages détaillés en fonction de la méthode d'alimentation du document.

#### Désactivé

Lorsque vous voulez numériser plusieurs documents en séparant les feuilles une à une, réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Désactivé].

#### Activé

Lorsque vous voulez numériser des documents en continu, tel que des reçus, sans séparer chaque feuille ou des documents épais, réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Activé].



# IMPORTANT

Lors de la numérisation de documents de plusieurs pages liées les unes aux autres, tels que des factures, placez les documents de façon à ce que le bord qui lie les pages entre elles soit orienté vers le bas.

#### Port USB

Vous pouvez insérer une mémoire USB dans le port USB pour stocker des fichiers d'image.



Vous pouvez également brancher un clavier USB ou une souris USB pour faire fonctionner le ScanFront.



# 

- Le scanner ne démarrera pas si vous le mettez sous tension quand une mémoire USB est insérée. Insérez une mémoire USB après le démarrage du scanner et l'affichage de l'écran d'accueil.
- Utilisez une mémoire USB qui n'est pas protégée en écriture. Si la mémoire USB est protégée en écriture, les données ne pourront pas être enregistrées sur la mémoire USB.
- Ce scanner ne prend pas en charge les mémoires USB équipées d'une fonction de sécurité par mot de passe, d'une fonction de cryptage des données ou de fonctions autres que le stockage de données.
- Utilisez une mémoire USB qui a été formatée suivant le système de fichiers FAT16, FAT32 ou exFAT.
- Assurez-vous que la mémoire USB dispose de suffisamment d'espace libre pour stocker les images.

# **3.** Placement des documents

Lorsque vous placez des documents dans le scanner, placez-les face retournée dans le bac avec le bord supérieur du document au bas du bac.

#### Placement d'un document

Suivez la procédure indiquée ci-dessous pour placer un document.

**1.** Réglez les guides de document de manière à ce qu'ils soient plus larges que le document.



2. Aérez le document.



**3.** Placez le document face retournée avec le bord supérieur au bas du bac.



**4.** Réglez les guides de document afin de les adapter à la largeur du document.



### 

Assurez-vous que les piles de documents placées dans le bac d'entraînement ne dépassent pas les guides de documents.



### □ Placement de documents pliés

La numérisation folio vous permet de numériser des documents d'un format supérieur à A4/LTR, qui ne rentrent pas dans le chargeur. (A3 est le format maximal.) Pour utiliser cette fonction, pliez le document en deux dans le sens de la longueur et placez-le dans le chargeur. Le ScanFront numérise les deux faces et recombinera les images numérisées dans une seule image.



# 

- Lors du pliage du document, alignez les bords gauche et droit et marquez bien le pli. Sinon, le document peut se coincer ou l'image peut ne pas être correctement alignée.
- La ligne de pliure elle-même n'est pas numérisée. Pensez-y lorsque vous numérisez des contenus tels que des photos, des diagrammes ou du texte qui recouvre la pliure.
- Pour la numérisation Folio, réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Activé]. Placez les documents un à un.
- Réglez les guides de document afin qu'ils correspondent à la largeur du document. Sinon, l'image peut être numérisée de travers ou tronquée.

#### Indication

- Lorsque vous placez un document plié dans le scanner, orientez le pli vers la droite. Le côté du document plié qui vous fait face devient le côté droit de l'image combinée.
- Lors de la numérisation d'un document plié en deux, réglez [Face de numérisation] sur [Folio].
- Le format maximal des images combinées est A3. Lorsque vous numérisez un document plié d'un format autre que les formats standard, réglez [Format de la page] sur [Format auto].
- Lorsque vous numérisez un document plié en deux, réglez [Résolution (ppp)] sur 300 ppp ou moins.
- Lorsque vous numérisez un document plié en deux, la fonction [Détection d'entraînement double par ultrasons] ne peut pas être utilisée.

## Placement d'un document long

Vous pouvez numériser des documents d'une longueur pouvant aller jusqu'à 3,048 mm.

# IMPORTANT

- Lorsque vous numérisez un document long, réglez [Format de la page] sur [Taille auto(Long)].
- Lorsque vous numérisez un document long, réglez [Résolution (ppp)] sur 200 ppp ou moins.
- Vous ne pouvez pas régler [Face de numérisation] sur [Folio] lorsque vous numérisez un document long.

#### D Placement d'une carte

Si vous souhaitez numériser une carte, suivez la procédure ci-dessous pour la placer.

- 1. Réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Activé].
- 2. Réglez les guides de document afin de les adapter à la largeur de la carte.



**3.** Placez la carte face retournée avec le bord supérieur au bas du bac.



### 

- Placez les cartes une à une.
- Lors de la numérisation de cartes, placez-les de façon à ce qu'elles soient alimentées horizontalement. Si vous placez les cartes de façon à les alimenter verticalement, elles risquent de ne pas être éjectées correctement ; les cartes ainsi coincées risquent également d'être endommagées lorsque vous les retirez.
- Lors de la numérisation de cartes, réglez [Détection d'entraînement double par ultrasons] sur [Désactivé] dans l'écran Réglages détaillés. (Voir p. 95.)
- Tirez le levier de verrouillage et ouvrez le panneau avant de retirer une carte ayant été placée. Vous risquez de vous blesser si vous insérez un doigt dans le scanner alors que le panneau est fermé.



#### 😨 Indication

Vous pouvez placer dans le scanner jusqu'à 10 cartes en même temps, lorsque vous numérisez des cartes non gaufrées. Dans ce cas, réglez [Type de document] sur [Papier très épais/carte plastique] dans l'écran Réglages détaillés. (Voir p. 101.)

## Placement de la feuille de support

Pour numériser un document nécessitant une protection spéciale de tout dommage, insérez-le dans une feuille de support en option avant de le placer dans le scanner.

 Réglez [Type de document] sur [Feuille de support] dans l'écran Réglages détaillés. (Voir p. 101.) 2. Insérez le document dans la feuille de support.



 Chargez le document avec la page que vous souhaitez numériser face vers le bas. Après avoir placé le document, alignez les guides de document avec les deux bords du document.

### 

- Si la feuille de support ou le passeport n'est pas chargé correctement, vous pouvez avoir un bourrage papier ou ne pas obtenir l'image numérisée comme prévu.
- Lorsque [Feuille de support] est sélectionné, [Détection d'entraînement double par ultrasons] sera réglé automatiquement sur [Désactivé].

# IMPORTANT

 Insérez le document tout droit au centre de la feuille de support. Il n'est pas possible d'efectuer une numérisation correcte si le document est trop proche des bords, retourné ou dépasse de la feuille de support.



- L'épaisseur maximale pouvant être numérisée est de 127 g/m<sup>2</sup> (0,15 mm) de grammage. Si l'épaisseur dépasse le grammage de 127 g/m<sup>2</sup> (0,15 mm), le scanner risque de se casser à cause de problèmes comme le bourrage de papier.
- En fonction des conditions de la feuille de support, l'image numérisée peut être coupée et les fonctions de correction du scanner risquent de ne pas fonctionner correctement. Dans de tels cas, spécifiez un papier plus large (tel que A4 dans le réglage [Taille du papier].
- La feuille de support est consommable. Remplacez-la si nécessaire, lorsqu'il y a des rayures visibles ou des tâches, par exemple. Le cycle de remplacement général de la feuille de support est d'environ 1000 numérisations comprenant une seule feuille de papier de 80 g/m<sup>2</sup> par numérisaiton.

#### Placement de la feuille de support pour les passeports

Pour numériser un passeport, insérez ce dernier dans une feuille de support en option pour passports avant de le placer dans le scanner

- Réglez [Type de document] sur [Feuille de support (type de passeport)] dans l'écran Réglages détaillés. (Voir p. 101.)
- Ouvrez la page du passeport à numériser. Insérez le passeport dans la pochette pour numérisation de sorte que le côté le plus épais soit positionné le plus près possible de l'extrémité scellée.



3. Chargez le document avec l'extrémité scellée de la pochette pour numérisation faisant office de bord avant et la page à numériser orientée vers le bas. Régkez les guides de document des deux côtés après avoir placé le document

# 

- Si la feuille de support et le passeport ne sont pas placés correctement, vous pouvez avoir un bourrage papier ou le document ne sera pas correctement numérisé.
- Lorsque [Feuille de support (type de passeport)] est sélectionné, [Détection d'entraînement double par ultrasons] sera réglé automatiquement sur [Désactivé].

# IMPORTANT

- En fonction des conditions de la feuille de support ou du passeport, l'image numérisée peut être coupée et les fonctions de correction du scanner risquent de ne pas fonctionner correctement. Dans de tels cas, spécifiez un papier plus large (tel que A4 dans le réglage [Taille du papier]. (Voir p. 92.)
- Si la taille du passeport est très différente de la celle de la feuille de support, un bourrage de papier risque de se produire et les fonctions de correction du scanner risquent de ne pas fonctionner correctement.
- La limte d'épaisseur pour les documents numérisables est de 6 mm avec le passeport inséré dans la feuille de support. Au delà de 6 mm, un bourrage de papier risque de se produire et le scanner risque d'être endommagé.
- Seuls les passeports peuvent être insérés dans la feuille de support et numérisés. Les autres documents ne sont pas autorisés. Vous risqueriez, en effet, d'endommager le scanner.
- La feuille de support est consommable. Remplacez-la si nécessaire, lorsqu'il y a des rayures visibles ou des tâches, par exemple.

# **4.** Résolution d'un bourrage papier ou d'une erreur d'entraînement double

Lorsqu'un bourrage papier ou une erreur d'entraînement double est détecté, l'entraînement et la numérisation sont interrompus.

#### 1. Lisez le message affiché.

Si un bourrage papier ou une erreur d'entraînement double est détecté à la première page d'un document, les messages suivants s'affichent.



#### [ Indication

- Si vous appuyez sur [Achever], l'affichage revient à l'écran précédent.
- Si vous souhaitez continuer la numérisation, réinitialisez le document avant de continuer avec les opérations d'écran. Appuyez sur [Continuer] pour reprendre la numérisation.

Si un bourrage papier ou une erreur d'entraînement double est détecté au milieu d'un document, les messages suivants s'affichent.



	Loren (pun)	1/1	page ►
	Confirmation		
	Il s'est produit une double alimentation papier. Veuillez verifier le document et l'image numérisée à l'écran et scannez le document à nouveau.		
	Annuler SUPPRIMER & CONTINUER ENREGISTRER & CONTINUER AC	hever 🔟	
		2	4 <u>0</u>
		Q	Q,
Ani	nuler		

#### Indication

- Si vous souhaitez continuer la numérisation, dégagez le document avant de toucher l'écran. Après avoir remis le document dégagé, appuyez sur [Continuer] pour reprendre la numérisation.
- Pour reprendre la numérisation à partir de la page prévisualisée, placez le document dans le scanner, en commençant par la page affichée dans la prévisualisation, et appuyez sur [SUPPRIMER & CONTINUER].
- Pour enregistrer l'image prévisualisée en tant qu'image numérisée puis numériser les documents restants, placez les documents restants dans le scanner et appuyez sur [ENREGISTRER & CONTINUER].
- Si vous appuyez sur [Achever], les images numérisées avant le bourrage papier ou l'erreur d'entraînement double sont enregistrées et la numérisation se termine. L'affichage revient à l'écran d'envoi.
- Si vous appuyez sur [Annuler], les images numérisées sont annulées et l'affichage revient à l'écran précédent.

# 

Lorsque le message ci-dessus s'affiche et que le scanner passe au mode basse puissance, toutes les données numérisées jusqu'alors sont abandonnées. (Voir « Temps d'attente jusqu'au mode basse puissance. » à la p. 166.)

- Retirez les documents numérisés du bac d'éjection des documents et tout autre document restant dans le bac d'entraînement des documents.
- **3.** Tirez le levier de verrouillage vers vous puis ouvrez complètement le panneau.



**4.** Tirez le document coincé dans la direction vers laquelle il paraît être plus facile à retirer.



5. Fermez le panneau puis replacez le document.



**6.** Appuyez sur [Continuer] pour reprendre la numérisation.

### 

- Si un bourrage papier ou une erreur d'entraînement double se produit, réglez [Type de document] sur [Papier très fin] dans l'écran Réglages détaillés. De plus, limitez le nombre de documents placés dans le scanner à environ 10 feuilles.
- Un rouleau d'entraînement sale ou usé, ou des documents collés ensemble à cause de l'électricité statique sont des causes courantes de bourrage papier ou d'erreurs d'entraînement double.

Si le rouleau d'entraînement est sale, nettoyez-le. Si des bourrages papier et des erreurs d'entraînement double continuent à se produire après le nettoyage, achetez un kit de remplacement de rouleaux et remplacez les rouleaux (rouleau d'entraînement et rouleau de retardement). (Voir p. 201.)

# **Chapitre 4 Procédures de fonctionnement**

1. Cours des opérations du scanner	60
2. Mise sous et hors tension	61
Mise sous tension	61
Mise hors tension	62
3. Écran de connexion	63
Types d'écrans de connexion	63
Lors de l'utilisation de l'authentification	ı
serveur	64
Connexion de type liste	64
Connexion de type saisie	65
4. Écran affiché après la connexion	67
Écran d'accueil	67
Écran des boutons de tâche	68
5. Écran des réglages utilisateur	69
Administration des utilisateurs	69
Réglages du carnet d'adresses	
Réglages des boutons de tâche	70
Modifier le mot de passe	
Afficher l'historique des opérations	71
6. Procédures de numérisation	72
Numérisation à partir de l'écran d'accu	ıeil 72
Numérisation à partir de l'écran des bo	outons
de tâche	
Écran de sélection d'adresse	74
Écran de mémoire USB	
Écran Paramètres d'impression	

	Numérisation	. 77
7.	Enregistrement et modification d'adresses	. 84
	Enregistrement d'une nouvelle adresse	. 84
	Modification d'une adresse	. 89
	Copie d'une adresse	. 90
8.	Réglages de numérisation/d'envoi	. 91
	Réglages de numérisation	. 92
	Formats de fichiers	102
	Réglages de sécurité pour les fichiers PDF	104
	Réglages d'envoi	105
	Séparation de lots à l'aide de feuilles de	
	séparation	108
	Utilisation des feuilles de séparation	109

# **1.** Cours des opérations du scanner

La procédure et les écrans qui se succèdent entre la mise sous tension du scanner et l'envoi d'un fichier image sont les suivants. Pour une description des différents réglages, consultez les pages de référence appropriées.



# 2. Mise sous et hors tension

Utilisez le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension, et appuyez sur le bouton [Extinction] sur le panneau tactile pour le mettre hors tension.

#### □ Mise sous tension

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension. Le bouton d'alimentation s'allume, et l'écran d'accueil ou l'écran de connexion s'affiche.



#### Indication

- Attendez un moment pour que l'écran d'accueil s'affiche après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation pour mettre le scanner sous tension.
- Si des utilisateurs ont été enregistrés, l'écran de connexion apparaît. (Voir « Écran de connexion » à la p. 63.)

- Lorsque le voyant d'alimentation s'allume mais que rien n'apparaît sur le panneau tactile, l'option Extinction d'écran a été activée pour éteindre l'écran. Vous pouvez toucher l'écran tactile pour restaurer l'affichage. (Voir « Ajustez le délai d'attente avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement. » à la p. 166.)
- Lorsque le voyant d'alimentation clignote mais que rien n'apparaît sur le panneau tactile, le mode basse puissance a été activé pour interrompre temporairement les opérations du scanner. Pour quitter le mode basse puissance, appuyez sur le bouton d'alimentation. (Voir « Temps d'attente jusqu'au mode basse puissance. » à la p. 166.)
- L'affichage du panneau tactile peut parfois apparaître sombre. Dans ce cas, touchez le panneau pour le faire revenir à sa luminosité normale.

#### □ Mise hors tension

Appuyez sur le bouton [Extinction] dans la partie inférieure gauche du panneau pour mettre le scanner hors tension.



# 

- Lors du redémarrage du scanner, patientez au moins 5 secondes entre la mise hors tension et la mise sous tension.
- Si le scanner s'arrête de répondre, vous pouvez appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pour forcer l'arrêt. Dans ce cas, tous les réglages configurés, l'historique des opérations ou les journaux d'erreurs risquent d'être perdus et il ne sera pas possible de redémarrer. Le fait d'appuyer et maintenir enfoncé le bouton d'alimentation pour forcer l'arrêt risque de provoquer un mauvais fonctionnement, il ne faut donc pas effectuer cette opération dans des conditions normales.
- Une fois que le ScanFront passe en Mode basse puissance alors qu'il n'est pas connecté à un réseau, il sera automatiquement mis hors tension lorsque le scanner n'est pas utilisé pendant environ 4 heures.

# **3.** Écran de connexion

L'écran de connexion apparaît au démarrage lors de la mise sous tension du scanner.

### □ Types d'écrans de connexion

Il y a deux types d'écrans de connexion : un écran de connexion de type liste qui permet la sélection parmi les utilisateurs enregistrés et un écran de connexion de type saisie qui permet la saisie d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.

#### Écran de connexion de type liste



#### Écran de connexion de type saisie

		Connexion	Ver. 0.9.1510.2101
		Seloisez le nom d'utilisateur et le mot de passe.  Serveur d'authentification  Authentification pérphérique  Nom infeliateure	
		Mot de passe	
Φ	Extinction	Réglages administrateur	nnexion

#### [ Indication

Réglez le type d'écran de connexion dans [Administration du système] – [Réglage du type de connexion] de l'écran Réglages administrateur.

# Lors de l'utilisation de l'authentification serveur

Lors de l'utilisation de l'authentification serveur, l'écran de connexion est de type saisie et une zone de liste apparaît permettant de sélectionner l'authentification périphérique et l'authentification serveur.



# IMPORTANT

Si vous utilisez l'authentification serveur pour vous connecter, vous êtes enregistré en tant que nouvel utilisateur d'authentification serveur.

#### □ Connexion de type liste

Utilisez la procédure ci-dessous pour vous connecter à partir de l'écran de connexion de type liste.

**1.** Sélectionnez l'utilisateur qui se connecte et appuyez sur la case de saisie [Mot de passe].

administrator	Connexion	Ver. 0.9.1510.2101
	Sélectionnez l'utilisateur.	
Accuell	Nom dutifisateur	1/1
	User1	A
Bouton Täche	User2	
🔅 Réglages utilisateur		
-		
Réglage administrate	Mot de passe	]
-		
Déconnexion		
4 <sup>2</sup>		
() Extinction		
0	Réglages administrateur	Connexion

L'écran du clavier s'affiche.

2. Saisissez un mot de passe et appuyez sur [OK].

Backspace	Alphanumér. 💌
& é * * ( - é _ c	à ) = 2
a z e r t y u i o	p ^ \$
q s d f g h j k l	m ù *
w x c v b n , ; :	Ι Ι
Maj. ESpace Alt	<u>e</u> .
Annuler	ок ы

# 

Les mots de passe sont sensibles à la casse. Veillez à saisir correctement le mot de passe.

**3.** Appuyez sur [Connexion] pour vous connecter au scanner.



**4.** L'écran d'accueil (ou l'écran des boutons de tâche) s'affiche.

#### □ Connexion de type saisie

Sur l'écran de connexion de type saisie, saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter.

1. Appuyez sur la case de saisie [Nom d'utilisateur] ([Mot de passe]).

•	Connexion	Ver. 0.9.1510.2101
Accuell	Satissez le nom d'utilisateur et le mot de pass.  Satissez le nom d'utilisateur Mom d'utilisateur Mom d'utilisateur Mot de passe	
Reglages utilisateur		
Réglage administrateur		
Déconnexion		
C Extinction	Réglages administrateur	Connexion

L'écran du clavier s'affiche.

2. Saisissez votre nom d'utilisateur (mot de passe) et appuyez sur [OK].

4	▶ Backspace	Alphanumér. 🔻
& é -	· ( - è _ c	à ) = 2
a z e	r t y u i o	p ^ \$
q s d	f g h j k l	m ù *
w x c	v b n , ; :	1 X
Maj.	ESpace Alt	e .
Annuler		ок ц

# 

- Les noms d'utilisateur et les mots de passe sont sensibles à la casse. Veillez à saisir correctement le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés lors de l'authentification périphérique.
- Si vous ne connaissez pas le nom d'utilisateur et le mot de passe enregistrés pour l'authentification serveur, contactez l'administrateur du serveur de domaine.

**3.** Appuyez sur [Connexion] pour vous connecter au scanner.

•	Connexion		Ver. 0.9.1510.2101
	Saisissez le nom d'utilisateur et le m	ot de passe.	
Accuel	Serveur d'authentification	Authentification périphérique	
Bouton Tache	Nom d'utilisateur	User1	
_	Mot de passe		
Réglages utilisateur			
Réglage administrateur			
Deconnection			
C Extinction	Réglages administrateur		Connexion

**4.** L'écran d'accueil (ou l'écran des boutons de tâche) s'affiche.

# 4. Écran affiché après la connexion

Vous pouvez définir l'écran (écran d'accueil ou écran des boutons de tâche) qui s'affiche après qu'un utilisateur se connecte. (Voir p. 116 et p. 173.)

# Écran d'accueil



 Boutons de sélection de destination (E-mail, FTP, Télécopie, Dossier partagé, Mémoire USB et Imprimante)

Ces boutons permettent d'ouvrir un écran de sélection d'adresse. (Voir « Procédures de numérisation » à la p. 72.)

2 Bouton [Réglages utilisateur]

Ouvrez l'écran des Réglages utilisateur. Pour en savoir plus, voir « Écran des réglages utilisateur » à la p. 69.

#### ③ Bouton [Réglage administrateur]

Permet d'ouvrir l'écran des réglages administrateur. Pour en savoir plus, voir « Configuration des réglages administrateur » à la p. 38.

# IMPORTANT

Si un utilisateur dont l'utilisation de l'écran d'accueil est restreinte se connecte, l'écran d'accueil n'est pas disponible. Pour plus de détails, contactez l'administrateur.

# □ Écran des boutons de tâche

Cet écran vous permet de sélectionner un bouton de tâche pour numériser selon les conditions enregistrées pour le bouton de tâche, puis d'envoyer le fichier image. (Voir « Procédures de numérisation » à la p. 72.)



(1) Bouton de tâche

Affiche l'écran Réglages de numérisation/d'envoi. (Voir « Numérisation à partir de l'écran des boutons de tâche » à la p. 73.)

2 Touches de saut

Utilisez ces touches pour trouver des boutons de tâche spécifiques, par exemple lorsque beaucoup de boutons de tâche sont affichés.

# IMPORTANT

- Le document est numérisé immédiatement après avoir appuyé sur le bouton de tâche. Assurez-vous de placer le document avant d'appuyer sur le bouton de tâche. (Voir
- « Placement des documents » à la p. 50.)

- Enregistrez et éditez les boutons de tâche dans l'écran Réglages administrateur ou l'écran Réglages utilisateur.
- S'il vous est impossible de modifier un bouton de tâche, la modification des boutons de tâche a été restreinte par l'administrateur du ScanFront. Pour plus de détails, contactez l'administrateur.

# 5. Écran des réglages utilisateur

L'écran Réglages utilisateur vous permet de modifier les Réglages utilisateur de l'utilisateur actuellement enregistré, d'effectuer l'enregistrement ou d'apporter des modifications du carnet d'adresse et des boutons de tâches et de modifier les mots de passe. Pour en savoir plus, voir « Réglages utilisateur » à la p. 172.

• Use	et 1	Réglages utilisateur						
• · · · ·	zeil	Sélectionnez un élémer	nt.					
<b>2</b> 800	ton Täche		Administration des utilisateurs	•	Réglages du carnet d'adresses	Þ		
			Réglages des boutons de tâche	•	Afficher historique des opérations	•		
🧟 Régl	lages utilisateur							
🔅 Régi	lage administrateur							
P Déci	onnexion							
🖒 Extir	nction						Retour	►

#### □ Administration des utilisateurs

Modifiez les noms d'utilisateur et les adresses de courrier électronique et sélectionnez l'écran qui s'affiche après la connexion au périphérique. (Voir « Administration des utilisateurs » à la p. 173.)

	User1	Réglages utilisateur > Administration des utilisateurs					
		Serveur dauthentification   Appareil					
	Accueil	Nom d'utilisateur User1					
	Bouton Täche	Modifier le mot de passe Modifier le mot de passe Mot de					
		Adresse mail					
		(Cette adresse devient l'adresse « De »)					
	Réglages utilisateur	Authentification SMTP/POP avant SMTP					
		Nom d'utilisateur					
¢	Réglage administrateur	Modifier le mot de passe					
		Mot de passe					
Ģ	Déconnexion	Nom de fichier personnalisé Paramétres d'index					
		▼ 1/2 ▲					
Φ	Extinction	Annuler OK al					

#### Réglages du carnet d'adresses

Effectuez l'enregistrement et gérez les carnets d'adresses. (Voir « Réglages du carnet d'adresses » à la p. 175.)

🔍 Usert	Réglages utilisateur > Réglages du carnet d'adresses					
	🛢 Type de carnet d'adresses Carnet d'adresses partagé 💌 📑 Type d'adresse 🤡 Tout					
Accueil						
	Nom Adresse	1/1				
Bouton Tâche	Server2 WServer2/Share	-				
	user1@sample.com	- v				
	user2 user2@sample.com					
Réglages utilisateur		Tout sélec /désélec				
Réglage administrateur		Modifier				
Déconnexion	ABC DEF GHI JKL MNO FQR STU WWX YZ 0.9	détaillées »				
C Extinction	Retour					

#### Réglages des boutons de tâche

Enregistrez et gérez les boutons de tâche. (Voir « Réglages des boutons de tâche » à la p. 177.)



#### □ Modifier le mot de passe

Vous pouvez enregistrer un nouveau mot de passe utilisateur ou modifier un mot de passe utilisateur enregistré.

👤 User1	Reglages utilisateur
_	Mot de passe utilisateur
Accueil	Réglez le mot de passe utilisateur.
eouton Táche	Mot de passe
	Confirmation du mot de passe
🛕 Réglages utilisateur	
🔅 Réglage administrateur	
	Annuler OK La Contraction Contractica Cont
Deconnection	
C Extinction	Retor

#### Indication

Il n'est pas nécessaire de saisir l'ancien mot de passe pour modifier un mot de passe. Le nouveau mot de passe saisi est enregistré.

### □ Afficher l'historique des opérations

Cela permet aux utilisateurs connectés de se reporter à leur historique des opérations.

۰	User1	Réglages u	tilisateur > Afficher historique des opérations				
_							
	Accueil						
			Date/heure	Pages	Feuil.	Envoyé	1/2
	Routes Ticks		2016/09/08 15:04:50				
<u> </u>			2016/09/08 15:01:19				
			2016/09/06 10:54:26				<b>*</b>
			2016/09/06 09:54:55				
.Ö	Réglages utilisateur		2016/09/06 09:26:48				
<u>.</u>			2016/09/06 09:15:01				
			2016/09/06 08:43:30				
¢	Réglage administrateur		2016/09/06 08:23:02				
			2016/09/06 08:09:14				Infos
			2016/09/06 07:13:45				détaillées 🕨
47	Déconnexion						
( <sup>1</sup> )	Extinction						
Ŭ			Netour				

# 6. Procédures de numérisation

Vous pouvez effectuer une numérisation à partir de l'écran d'accueil ou de l'écran des boutons de tâche. (Voir « Écran affiché après la connexion » à la p. 67.)

#### Numérisation à partir de l'écran d'accueil

Si vous appuyez sur le bouton de sélection de destination (E-mail, FTP, Télécopie ou Dossier partagé) dans [Type d'adresse], l'écran de sélection d'adresse s'ouvre pour spécifier une adresse d'envoi de fichier image.



Si vous appuyez sur le bouton de sélection de destination Mémoire USB, appuyez sur [Niveau inférieur] et déterminez le dossier de la mémoire USB dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier image.



Si vous appuyez sur le bouton de sélection de destination Imprimante, configurez les réglages de l'imprimante.


Si vous sélectionnez une adresse puis appuyez sur [Suivant], l'écran des réglages de numérisation/d'envoi s'affiche. Définissez les conditions de numérisation puis commencez la numérisation.

#### Numérisation à partir de l'écran des boutons de tâche

Si vous appuyez sur un bouton de tâche, l'écran des réglages de numérisation/d'envoi s'affiche. Confirmez l'adresse et les réglages de numérisation enregistrés pour le bouton de tâche puis commencez la numérisation. Pour plus de détails sur la procédure de numérisation, consultez les informations à partir des réglages des conditions de numérisation à l'étape 5.



#### 🕕 IMPORTANT

- L'écran des réglages et l'écran qui s'affiche après la numérisation dépendent des réglages des boutons de tâche.
   Pour plus de détails sur le processus général, de la configuration des réglages à l'envoi d'un fichier image, voir
- « Cours des opérations du scanner » à la p. 60.
- Les boutons de tâche ne peuvent pas être utilisés pour enregistrer des fichiers d'images sur une mémoire USB ou les envoyer vers des imprimantes pour l'impression.

# □ Écran de sélection d'adresse

À partir de l'écran de sélection d'adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse pour l'envoi d'un fichier image et enregistrer des adresses.

•	User1	Sélection de l'adresse	
		Sélectionner fadresse.	
	Accueil	Type de carret d'adresses Mon carn. Adresses 🔻 Type d'adresse	E-mail 🔻
		Nom Adresse	1/1
	Bouton Táche	user1 user1@sample.com	A
		user2 user2@sample.com	-
<u> </u>	Réglages utilisateur	9	-(5)Tout effacer
**	Distance administration		-6 Modifier
¥	Neglage auministrateur		
			-O détaillées
	Déconnexion 4	4)	
		ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU WWX YZ 0-9	
ds.	Fairelan		
Ö	extinction	< Retour	Suivant 🕨

#### ① Type de carnet d'adresses

Permet de sélectionner le type de carnet d'adresses (carnet d'adresses partagé ou carnet d'adresses personnel). Si le réglage du serveur de carnets d'adresses est activé, [Carnet d'adresses LDAP] est ajouté.

#### ② Type d'adresse

Si vous sélectionnez le type d'adresse (e-mail, dossier partagé, télécopie, FTP et groupes) à afficher dans la liste d'adresses, les adresses du type sélectionné s'affichent.

#### ③ Liste d'adresses

Affiche les adresses enregistrées et vous permet de sélectionner l'adresse d'envoi d'un fichier image.

#### 🔋 Indication

- · Les icônes suivantes servent à indiquer les types d'adresses.
  - E-mail
     : Dossier partagé 
     : Télécopie
     : FTP
     : Groupe
- Si vous appuyez sur une adresse, une coche (ight) s'ajoute à l'icône et l'adresse est sélectionnée. Si vous appuyez à nouveau sur une adresse sélectionnée, vous la désélectionnez.
- Une adresse n'est pas sélectionnée en tant qu'adresse si aucune coche n'est ajoutée à l'icône, même si le fond de l'adresse est coloré et si l'adresse apparaît comme sélectionnée.
- À chaque fois que vous appuyez sur une icône d'e-mail ou de groupe, la condition d'envoi est modifiée (À, Cc, Cci).



(4) Touches de saut

А	В	с							
$\overline{\nabla}$									
ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQR	STU	VWX	YZ	0-9

S'il y a de nombreuses adresses et l'adresse souhaitée n'apparaît pas dans la liste, vous pouvez utiliser ces touches pour spécifier un mot-clé à rechercher et afficher l'adresse.

(5) Bouton [Tout effacer]

Permet de désélectionner toutes les adresses.

#### 6 Bouton [Modifier]

Permet de modifier des adresses et d'en enregistrer des nouvelles.

⑦ Bouton [Infos détaillées]

Permet d'afficher des informations détaillées pour l'adresse.

⑧ [Mon adresse e-mail]

Affiche l'adresse e-mail de l'utilisateur actuellement connecté lorsque l'adresse e-mail de ce dernier est enregistrée et [Envoyer par e-mail à ma boîte de réception] (voir p. 116) est activé sur l'écran Administration des utilisateurs.

#### Indication

• Ceci ne s'affiche pas lorsque le type de carnet d'adresses est [Carnet d'adresses LDAP].

# Lorsque l'envoi direct à un télécopieur est activé

Si vous êtes connecté comme utilisateur avec la case [Autoriser l'envoi direct aux FAX] cochée sous [Administration des utilisateurs] - [Restriction] des réglages administrateur, vous pouvez envoyer des fax à des adresses non enregistrées dans le carnet d'adresses en saisissant directement le numéro de fax dans l'écran de sélection d'adresse. (Voir « Restriction de fonctions utilisateur » à la p. 122.)

# 

Lorsque vous effectuez des transmissions directes, assurezvous de saisir correctement le numéro de fax.



Lorsque vous appuyez sur [FAX direct], la case de saisie du numéro de fax apparaît.

Lorsque vous appuyez sur la case de saisie, le clavier numérique apparaît.

	• •	Backspace		Telephone	•
		1 2 4 5	3 6		
		7 8	9		
			-		
Annuler				C	ж

Saisir le numéro de fax et appuyer sur [OK] permet d'afficher l'écran [Réglages de numérisation/d'envoi].

# Écran de mémoire USB

L'écran de mémoire USB vous permet de déterminer le dossier de la mémoire USB dans lequel enregistrer le fichier image.

<ul> <li>User1</li> </ul>	Mémoire USB
	1) = Chemin daccés
Accueil	espace libre sur 7739 Mo le disque
Bouton Táche	2 Kom 3 & Newson
Réglages utilisateur	
🄅 Réglage administrateur	5 Modifier .
Deconnection	6 formater ,
C Extinction	Retour Sulvant

① Chemin d'accès

Saisissez le chemin d'accès au dossier de la mémoire USB. Vous pouvez aussi appuyer sur [Niveau inférieur] pour sélectionner un dossier.

② Affichage de la mémoire USB Affiche la mémoire USB insérée.

#### Indication

- Si vous insérez une mémoire USB, vous pouvez lui attribuer un numéro.
- Si vous souhaitez insérer ou remplacer un stick mémoire USB alors que l'écran de mémoire USB est ouvert, appuyez sur le bouton [Retour] pour revenir à l'écran d'accueil, mettez à jour les informations de mémoire USB, puis ouvrez de nouveau l'écran de mémoire USB.

③ Bouton [Niveau supérieur]

Permet de passer à un dossier supérieur lorsqu'un dossier inférieur est sélectionné dans la mémoire USB.

④ Bouton [Niveau inférieur]

Permet de passer à un dossier inférieur dans la mémoire USB.

(5) Bouton [Modifier]

Permet de modifier des dossiers et d'en enregistrer des nouveaux.

Nouveau répertoire »	
Modifier le nom du répertoire »	
Supprimer le dossier	
Modifier 🗼	

#### 6 Bouton [Formater]

Permet de supprimer tous les fichiers sur une mémoire USB. (Le système de fichiers ne sera pas modifié.)

# L Écran Paramètres d'impression

L'écran des paramètres d'impression vous permet de spécifier l'imprimante sur laquelle vous pouvez utilisez l'impression FTP.



- ① Adresse IP de l'imprimante Saisissez l'adresse IP de l'imprimante.
- ② Nom d'utilisateur Saisissez le nom d'utilisateur configuré pour l'impression FTP de l'imprimante.
- 3 Mot de passe

Saisissez le mot de passe configuré pour l'impression FTP de l'imprimante.

- (4) Enregistrer le mot de passe Enregistrez le mot de passe entier.
- (5) Utiliser le mode passif Transmettez le serveur FTP en mode passif.

# 

Les réglages d'impression varient en fonction de l'imprimante. Les réglages d'impression ne peuvent pas être configurés sur le ScanFront.

#### Numérisation

Cette section décrit la procédure de numérisation. Si vous souhaitez enregistrer le fichier image sur la mémoire USB, déterminez le dossier de la mémoire USB pour l'enregistrement du fichier image aux étapes 2 à 4. (Voir « Écran de mémoire USB » à la p. 76.)

#### 1. Sélectionnez une destination.

Appuyez sur l'un des boutons de destination pour sélectionner une destination.



L'écran de sélection d'adresse s'affiche.



- Utilisez [Type de carnet d'adresses] et [Type d'adresse] pour afficher l'adresse d'envoi du fichier image.
- **3.** Appuyez sur une adresse affichée pour la sélectionner.

Une coche s'ajoute à l'icône de l'adresse sélectionnée (🐼). Si vous appuyez à nouveau sur une adresse

sélectionnée, vous la désélectionnez.

👤 User1	Sélection de l'adresse	
	Sélectionner l'adresse.	
Accuell	Type de carriet d'adresses     Cerreit d'adresses particip     Type d'adresse     Dossier particip	nat 🔻
Bouton Täche	Server1 VServer1uhare	)
	SharedFolder U.192.168.1.3/SharedFolder	<b>V</b>
🖉 Réglages utilisateur		Tout effacer
🏠 Réglage administrateur		Modifier
Deconnexion	ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ 0.9	détaillées 🗼
C Extinction	A Recour	vant 🕨

# 

Une adresse n'est pas sélectionnée comme adresse d'envoi de données s'il n'y a pas de coche, même si le fond est coloré.

**4.** Vérifiez que l'adresse sélectionnée possède une coche et appuyez sur [Suivant].

#### Indication

Lorsqu'un type d'adresse différent est sélectionné, vous pouvez confirmer l'adresse sélectionnée en appuyant sur [Adresse sélec.] dans la liste déroulante Type d'adresse.

. u	ser1	Sélection de l'adresse			
		Sélectionner l'adresse.			
_ ♠ ^∞	cueil	Type de carnet d'adresse	Carnet d'adresses partagé	Type d'adresse	Cossier partiegt 🛛 🔻
_		Nom		Adresse	1/1
• 🙃 🗠	uton Táche	Server1		\\Server1\share	
<b>2</b>	oton room	Server2		\\Server2\share	
		SharedFolder		\192.168.1.3\SharedFolder	<b>v</b>
_ ∾	glages utilisateur				Tout effacer
<b>\$</b> R6	glage administrateur				Modifier
_					détaillées »
De De	connection	ABC DEF GHI	JKL MNO PQR	STU WWX YZ 0-9	
@ ы	tinction	<ul> <li>Retour</li> </ul>			Sulvant

L'écran des réglages de numérisation/d'envoi s'affiche.

👤 User1	Réglages de numérisation/drenvoi	
	Appuyez sur [Démarrer] pour commencer la numérisation.	Réglages de numérisation
Accueil	Nom Adresse	🚺 fornat auto 🔍 🔻
	Server1 VServer1share	
Bouton Tache	Server2 Viserver2/share	
		acto 🔻
Réglages utilisateur	Détaik 🗼 🔺 🔻 1/1	Réglages détaillés 🗼
Réglage administrateur	Format de fichier PDF / Multiples Réalignement	Luminosité
Deconnection	Format de fichier	5
	Reglages d'envoi	Clair
C Extinction	Retour	Oémarrer

- 5. Définissez les conditions de numérisation. (Voir
  - « Réglages de numérisation/d'envoi » à la p. 91.)

# 

Lorsque vous utilisez un bouton de tâche pour la numérisation, la procédure qui suit varie selon les réglages des boutons de tâche. Pour en savoir plus, voir « Enregistrement de nouveaux boutons de tâche » à la p. 133.

- Si [Lorsque vous sélectionnez ce bouton de tâche] est réglé sur [Sauter l'écran des réglages de numérisation] et vous appuyez sur un bouton de tâche, la numérisation débute sans afficher l'écran des réglages de numérisation/d'envoi de l'étape 4.
- Si [Envoyer les fichiers immédiatement après la numérisation] est réglé sur [Activé], la numérisation se termine sans afficher l'écran de confirmation « Continuer la numérisation » de l'étape 7 et l'écran de confirmation d'adresse de l'étape 10 s'affiche.
- Si [Confirmer les adresses avant l'envoi] est réglé sur [Désactivé], l'image est envoyée sans afficher l'écran de confirmation d'adresse de l'étape 10 et le processus se termine.

**6.** Appuyez sur [Démarrer] pour commencer la numérisation.

La numérisation s'arrête une fois que le document a été numérisé.

				1/1	page
		orem ipsum		4	Þ
	Confirmation				
	Continuer la numérisation?				
	Annuler	Continuer	Achev	er പ	
	u. 30 per 200 million				
				<u> (a</u>	12
				Q,	e,
Anr	nuler				

# 

- Si [Envoyer les fichiers immédiatement après la numérisation] est réglé sur [Activé] dans les réglages d'envoi de l'écran des réglages de numérisation/d'envoi, la numérisation se termine sans afficher l'écran de confirmation « Continuer la numérisation », puis l'écran de confirmation d'adresse de l'étape 10 s'affiche.
- Lorsque le message de confirmation reste affiché et que le scanner passe en mode basse puissance, toutes les données numérisées jusqu'alors sont abandonnées. (Voir « Temps d'attente jusqu'au mode basse puissance. » à la p. 166.)

7. Vérifiez le document et passez à l'étape suivante.

		1	/1	page
	Lorem josum		•	Þ
Confirmation				
Continuer la nu	mérisation?			
Annuler	Continuer	Acheve	لد ا	ll 🛌
Annuler	Continuer	Acheve	لہ ۲	
Annuler	Continuer	Acheve	يت چ	
Annuler	Continuer	Acheve	ر بر چ م	

- Appuyez sur [Achever] pour passer à l'écran d'envoi.
- Appuyez sur [Continuer] pour reprendre la numérisation.
- Appuyez sur [Annuler] pour annuler les images numérisées et revenir à l'écran des réglages de numérisation/d'envoi.
- 8. Vérifiez les images numérisées.



- : Affichage de l'image de la page suivante.
- Affichage de l'image de la page précédente.
- Déplacement de la zone de visualisation autour de l'image lorsqu'une vue agrandie de l'image est affichée.
- : Rotation de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Rotation de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Agrandissement de l'image.
- **Q** : Réduction de l'image.

# 

Les rotations et les modifications de taille seront appliquées à toutes les images numérisées pouvant être affichées sur l'écran d'envoi.

 Lorsque vous appuyez sur [Numériser plus de pages], l'écran [Réglages de numérisation] apparaît vous permettant de modifier les conditions de numérisation. Après avoir modifié les réglages, appuyez sur [Vérifier l'image et envoyer] pour revenir à l'écran d'envoi.

	Appuyez sur [Démarrer] p	our commencer la numérisation.	Réglages de numérisation
	Nom	Adresse	Format auto
	Server1	\\server1\share	
			Noir et blanc
			🗐 150 ppp 🔻
			Recto
			Réglages détaillés
		Détails à A V 1/2	
	Fornat de fichier PDF / Multiples	X Réalignement	<ul> <li>Luminorité</li> </ul>
			<u>+</u>
	Format de fichier	Prénumériser	
			,
	Réglages d'envoi	Défaut	Sombre Clair
Extinction	Annuler	Wrifier Timage et envo	or Dimaror

#### Indication

Lorsque l'image de prévisualisation est agrandie, vous pouvez faire glisser votre doigt sur l'image pour la faire défiler.



#### 1/1 page Nombre de scans Lorem ipsum 1page(s) Lorem jusum dolar sit annti, consectutar adipicitag elit. Ut dam dulor, tempor nos, ullumcorper jus, sumpar et, royane. Ema suma: Ema local a locar ent. Vironen film. Atomen dam suturi, valgorar ato atomen dam suturi, elitar atomen dam suturi entre atomen dam suturi, valgorar atomen ata locar atomenano dam suturi atomenano dam suturi atomenano dam suturi atomenano trainder, anges nell locaree pharma, juso nial garvida massa, el lereta lettara justo et vell. Lorem jusua dato et al anti, concensariante adjescar da da. Kasana horace sovera da atomena datas. Mohe daje velle. Taille de fichier 356 Ko Mauris ultricies tincidunt lectus poettitor. Donec diam lectus, mollis sit amet, facilisis non, lacinia a, sapien. Maecenas blandit, dolor eu Ŧ triter. Dence dans lectrus, mello ist anort, facilisis non, hacina a, sapien. Macerana binafa, dolor -aliquena, nagao dedu triterisa anta, consequi vensantia enin in bab hadit ligida. Accelbulan uni primi in funchas esci hexas et utrices porsere oshilla Curze, Seé sagitis maaris se anto. Elium at. Elium lectas: Vonense del ita targitis formetara nasianuella. Mauris signis - Melleratopa efi said dai, noffis vitae, semper et, vivera basderel, juan. Curabrar nor risas. Donse ipsars. Null tesque semper targito Moht at est. Quindo a vella. <u>f</u>. <u>ال</u> Đ, Q Danas ullamearnar quam malastia dalar Retou

Le message de confirmation d'adresse s'affiche.

10 A V
▲ ▼ 
V
14 A
٥٢ ٢

# 

9. Appuyez sur [Envoyer].

Si [Confirmer les adresses avant l'envoi] est réglé sur [Désactivé] dans les réglages d'envoi de l'écran des réglages de numérisation/d'envoi, l'image est envoyée sans afficher l'écran de confirmation d'adresse et le processus se termine. **10.** Confirmez l'adresse et appuyez sur [OK] pour envoyer l'image numérisée.

				1/1 page
	Confirmation des adresses			
	Envoyer les fichiers aux a	dresses suivantes ?		
	Nom	Adresse		
	Server1	\\Server1\share	1/1	
	Server2	\\Server2\share		
			-	
				· · · · · ·
	-			-
	Annuler		ок	م الم
	_			
Retour				🔷 Envroyer

# 

Si un message d'erreur d'envoi apparaît, vérifiez les réglages d'adresse et la destination d'envoi et essayez à nouveau.

**11.** Retour à l'écran défini pour [Écran après l'envoi] dans les réglages d'envoi de l'écran des réglages de numérisation/d'envoi.

# **7.** Enregistrement et modification d'adresses

Si une adresse à laquelle vous souhaitez envoyer un fichier image n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses ou si les informations d'une adresse enregistrée n'ont pas été mises à jour, utilisez la procédure suivante pour enregistrer une nouvelle adresse ou modifier une adresse du carnet d'adresses.

#### □ Enregistrement d'une nouvelle adresse

 Effectuez les sélections pour [Type de carnet d'adresses] et [Type d'adresse], appuyez sur [Modifier] puis sur [Nouveau].

<ul> <li>administrator</li> </ul>	Réglages administrateur > Réglages du carnet d'adresses	
Accuel	Type de carrier d'adresses Conne diadresse variagé Type d'adresse Type d'adresse	Nouveau
	Nom Adresse	Modiliét >
Bouton Tache	Server1 WServer1ishare	Copier
	Server2 \\Server2\share	
	SharedFolder \\192.168.1.3\SharedFolder	Supprimer
		Exporter
Réglages utilisateur		Importer
Réclana administrateur		Modifier
The page damma decor		Infos
-		détaillées 🕨
Déconneción	ABC DEF GHI JKL MINO PQR STU WWX YZ 0-9	
C Extinction	Retour	

2. Enregistrez l'adresse selon les conditions de réglage du type d'adresse.

#### Écran d'enregistrement d'e-mail

👤 administrator	Réglages administrateur > Réglages du car	net d'adresses > Carnet d'adresses partagé > E-mail > Nouvelle adresse
Accuel	Nom	
	Adresse e-mail	
C Extinction	Annuler	لہ xo

Nom

Saisissez le nom qui apparaîtra dans le carnet d'adresses.

Adresse e-mail

Saisissez l'adresse de l'expéditeur quand les fichiers image sont envoyés par e-mail.



#### Écran d'enregistrement de dossier partagé

#### • Protocole

Sélectionnez le protocole à utiliser lors de l'envoi de fichiers vers des dossiers partagés. Vous pouvez sélectionner entre [SMB], [WebDAV] ou [WebDAV over SSL]. • Utiliser le proxy

Connectez-vous à unréseau externe via un serveur proxy HTTP.

Cette fonction est activée lorsque [Protocole] est réglé sur une option autre que [SMB].

• Nom

Saisissez le nom qui apparaîtra dans le carnet d'adresses.

Nom d'hôte

Saisissez le nom de l'ordinateur contenant le dossier partagé commun.

Chemin d'accès au dossier

Saisissez le nom du dossier partagé et le chemin d'accès au sous-dossier à enregistrer.

#### 😰 Indication

Si le chemin d'accès au sous-dossier est inconnu, utilisez la procédure ci-dessous pour déterminer le sous-dossier.

- Saisissez le nom d'hôte, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le domaine puis appuyez sur [Parcourir] pour accéder à l'ordinateur qui rend public le dossier partagé.
- 2. Déterminez un sous-dossier dans le dossier affiché.
- Appuyez sur [Niveau inférieur] pour passer à un niveau inférieur au dossier sélectionné ou appuyez sur [Modifier] et [Créer un nouveau dossier] pour créer un nouveau dossier.
- Numéro de port

Saisissez le numéro de port lorsque [WebDAV] ou [WebDAV over SSL] est sélectionné comme [Protocole].

Nom d'utilisateur/Mot de passe

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte ayant la permission d'enregistrer des données dans le dossier partagé.

- Domaine/Groupe de travail Si l'ordinateur contenant le dossier partagé fait partie d'un domaine, saisissez le nom du domaine NetBIOS.
- Enregistrer le mot de passe Enregistrez le mot de passe entier.

#### Écran d'enregistrement FTP



👤 Usert	Réglages administrateur > Réglages du can	net d8apos;adresses > Carnet d8apos;adresses partagé > FTP > Nouvelle a	dresse
Accueil	Nom d'utilisateur		
<u></u>	Mot de passe		Enregistrer le mot de passe
Bouton Täche	<ul> <li>Utiliser phrase secrète</li> </ul>		
	Phrase secrète		Enreg. phrase secrète
Réglages utilisateur	Empreinte digitale		Vérifier
Réglage administrateur	Utiliser le proxy FTP		
Déconnexion		▼ 2/2	
Extinction	Annuler		0K لم

#### • Protocole

Sélectionnez le protocole à utiliser lors de l'envoi via FTP. Lorsque vous effectuez une communication cryptée, vous pouvez sélectionner [FTP], [FTPS(Explicit)], [FTPS(Implicit)] ou [SFTP]. Lorsque [SFTP] est sélectionné, vous pouvez sélectionner [Méthode d'authentification].

• Nom

Saisissez le nom qui apparaîtra dans le carnet d'adresses.

Serveur FTP

Saisissez l'adresse du serveur FTP.

Chemin d'accès au dossier

Saisissez le chemin d'accès au sous-dossier lorsque vous déterminez un sous-dossier sur le serveur FTP.

#### 😰 Indication

Si le chemin d'accès au sous-dossier est inconnu, utilisez la procédure ci-dessous pour déterminer le sous-dossier.

- 1. Saisissez l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis cliquez sur [Parcourir] pour vous connecter au serveur FTP.
- 2. Déterminez un sous-dossier au niveau du dossier affiché puis cliquez sur [OK].
- Méthode d'authentification

Lorsque [SFTP] est sélectionné dans [Protocole], sélectionnez la méthode d'authentification depuis [Authentification par mot de passe] ou [Authentification par clé privée].

Numéro de port

Saisissez le numéro de port. Le numéro de port standard est 21.

• Nom d'utilisateur/Mot de passe Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous connecter au serveur FTP.

# 

Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe d'un compte ayant la permission d'enregistrer des données sur le serveur FTP.

• Enregistrer le mot de passe

Enregistrez le mot de passe entier.

Utiliser phrase secrète

Utilisez une phrase secrète lorsque [Authentification par clé privée] est sélectionné comme [Méthode d'authentification].

Phrase secrète

Saisissez une phrase secrète.

- Enreg. phrase secrète Enregistrez la phrase secrète saisie.
- Empreinte digitale Saisissez l'empreinte digitale de la clé privée.

# IMPORTANT

Saisissez toujours l'empreinte digitale lorsque [Protocole] est réglé sur [SFTP].

Confirmation

Confirmez l'empreinte digitale.

• Utiliser le proxy FTP

Passez le pare-feu via un serveur proxy FTP pour vous connecter à un serveur FTP externe. Configurez les réglages pour le serveur proxy dans l'écran [Serveur proxy FTP] (voir p. 157).

• Utiliser le mode passif

Utilisez le mode passif pour l'envoi vers le serveur FTP. Utilisez cette option lorsqu'un fichier ne peut pas être envoyé au serveur FTP.

# IMPORTANT

Utilisez le mode passif lorsqu'une communication normale avec le serveur FTP ne peut pas être établie. Cependant, sachez que la communication peut être impossible si le réseau ne fonctionne pas correctement.

# Écran Télécopieur



• Nom

Saisissez le nom qui apparaîtra dans le carnet d'adresses.

Numéro de télécopieur

Saisissez le numéro de télécopieur du destinataire.

#### Écran d'enregistrement de groupe

<ul> <li>administrator</li> </ul>	Réglages administrateur > Réglages du carnet d'adresses > Carnet d'adresses partagé > Groupe > Nouvelle adm	xse
		_
	- Kom	
	Nom Adresse	
		Ŧ
		Ajouter 🕨
		Supprimer
	4RC DFF GHI BI MMO PDB 5TU WWX YZ 0.9	détaillées
Extinction	Annuler	لہ ×
Image: Second statement       Image: Second statement	ARC DEF GH AL MID FOR STU WAX YZ 0.9	Ajouter

#### Nom

Saisissez le nom que vous souhaitez voir apparaître dans le carnet d'adresses.

#### • Bouton [Ajouter]

Sélectionnez les adresses à enregistrer dans le groupe à partir de [Type de carnet d'adresses] et [Type d'adresse]. Les adresses sélectionnées s'affichent dans la liste.

۰	administrator	Réglages administrateur > Réglages du carnet d'adresses > Carnet d'adresses partagé > Groupe > Nouvelle adres	se > Réglages de
	Accuell	Type de carriet d'adresses Carriet d'adresses particul Type d'adresse Type d'adresse Type d'adresse	-
		Nom Adresse	1/1
•÷	Bouton Tache	User1 user1@sample.com	*
		User2 user2@sample.com	_
<u>.</u>	Réglages utilisateur		
	Rielan adalektratour		
148	roegrage administrateur		Infor
			détaillées >
F.	Déconnection		
_		ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ 0-9	
( <sup>1</sup> )	Extinction		
Ŭ		- Annuar Oi	

# 

- Lorsque vous ajoutez des dossiers partagés à des groupes, n'ajoutez pas à un groupe plusieurs dossiers partagés avec des privilèges d'accès différents.
- L'utilisation d'un groupe pour envoyer des données simultanément vers des serveurs partagés et de plusieurs dossiers partagés similaires avec des privilèges d'accès différents pourrait provoquer une erreur d'envoi.

#### □ Modification d'une adresse

Modifiez une adresse lorsqu'une erreur d'envoi se produit car les informations de la destination de transfert enregistrée pour l'adresse sont incorrectes ou ont été modifiées.

1. Sélectionnez le type de l'adresse à modifier et appuyez sur [Détails].

User1	Réglages utilisateur > Réglages du carnet d'adresses	
	Type de carnet d'adresses Greet d'adress partagé  Type d'adresse Docisie pa	nar 🔻
Accuel		
	Nom Adresse	1/1
Routon Tiche	Server1 VServer1\share	
	Server2 \\Server2\share	
	SharedFolder \\192.168.1.3\SharedFolder	T
💣 Reșlages utilisateur		Tout selectionner désélectionner
Réșlage administrateur		Infos
Deconnexion	ABC DEF GHI AKL MINO PQR STU VWX YZ 0.9	detaillees .
C Extinction	Retour	

Les informations détaillées de l'adresse s'affichent.

2. Vérifiez les informations détaillées pour l'adresse sélectionnée.

3. Appuyez sur [Modifier] puis sur [Modifier].

👤 User1	Réglages utilisateur > Réglages du carnet d'adresses	
	Type de carnet d'adressas Convet satessou partiqué Type d'adresse	Neuveau
	Nom Adresse	Modifier 🕨
Bouton Tache	Server1 VServer1Ishare	Copier
	Server2 \\Server2\share	
	SharedFolder \\192.168.1.3\SharedFolder	Supprimer
		Exporter
Réglages utilisateur		Importer
Réglage administrateur		Modifier
Deconnection		Infos détaillées
	ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ 0.9	
C Extinction	Retour	

L'écran de modification de l'adresse s'affiche.

4. Modifiez l'adresse.

#### Indication

Pour plus de détails sur les éléments de modification, voir « Enregistrement d'une nouvelle adresse » à la p. 84.

#### **Copie d'une adresse**

Vous pouvez copier des adresses entre le carnet d'adresses personnel et le carnet d'adresses partagé.

- 1. Sélectionnez l'entrée du carnet d'adresses à copier.
- 2. Sélectionnez l'adresse et appuyez sur [Modifier] puis sur [Copier].

👤 User1	Réglages utilisateur > Réglages du carnet d'adresses	
	Type de carret d'adresses      Connt diabroix parajo     Type d'adresse     Douise	Nouveau 🗼
	Nom Adresse	Modifiar
Deuton Täche	Server1 UServer1thare	Copier
	Server2 UServer26hare	
	SharedFolder \\192.168.1.3\SharedFolder	Jupphine
		Exporter
Réglages utilisateur		Importer
Réglage administrateur		Modifier
		Infos
Déconnexion		detailiées 🗼
	ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU WWX YZ 0.9	
C Extinction	< ®etour	

L'écran Spécifiez la destination et la confirmation s'affiche.

 Sélectionnez le type pour le carnet d'adresses de la destination de la copie, puis appuyez sur [OK].



L'adresse est copiée et le carnet d'adresses de la destination de la copie s'affiche.



# 8. Réglages de numérisation/d'envoi



Cette section décrit les réglages de numérisation et d'envoi du scanner.

#### ① Zone d'affichage d'adresse

Affiche la sélection que vous avez effectuée dans l'écran de sélection d'adresse ou les adresses enregistrées pour le bouton de tâche.

2 Format de fichier

Permet de vérifier le format de fichier affiché et de configurer les réglages en appuyant sur le bouton [Format de fichier]. (Voir « Formats de fichiers » à la p. 102.)

#### ③ Réglages d'envoi

Permet de définir les conditions d'envoi. (Voir « Réglages d'envoi » à la p. 105.)

④ Bouton [Retour]

Permet de revenir à l'écran précédent.

#### (5) Détails

Permet d'afficher les informations détaillées pour l'adresse dont le fond est coloré.

#### 6 Bouton [Réalignement]

Le scanner détecte à partir d'une image numérisée que le document a été entraîné de travers et redresse l'image.

#### ⑦ Bouton [Prénumériser]

Lorsque la numérisation débute, la première page du document est numérisée, puis la numérisation s'arrête. Vous pouvez visualiser l'image de la première page pour vérifier et ajuster la luminosité et le contraste, avant de poursuivre la numérisation pour tout le document.

#### 💡 Indication

- La numérisation s'arrête une fois que la première page du document a été numérisée et l'image de la première page s'affiche.
- Utilisez l'image affichée pour confirmer et régler la luminosité et le contraste. Appuyez sur [Continuer] pour confirmer le réglage de la luminosité et du contraste pour la première image et continuer la numérisation.

#### (8) Bouton [Défaut]

Permet de réinitialiser tous les réglages modifiés du scanner sur leurs valeurs par défaut.

# 

Si vous appuyez sur [Défaut] sur l'écran des réglages de numérisation/d'envoi ouvert à partir d'un bouton de tâche, les réglages sont réinitialisés non pas sur les valeurs enregistrées pour le bouton de tâche, mais sur les valeurs par défaut du scanner.

(9) Réglages de numérisation

Permet de définir les conditions de numérisation. (Voir « Réglages de numérisation » à la p. 92.)

10 Réglages détaillés

Permet de configurer les réglages détaillés des conditions de numérisation. (Voir « Réglages détaillés » à la p. 94.)

(1) Bouton [Démarrer]

La numération démarre.

#### Réglages de numérisation

Les réglages de numérisation comprennent des réglages des conditions de base (format de la page, mode, résolution, face de numérisation et luminosité) et les réglages détaillés pour la numérisation.

#### Réglages des conditions de base



#### Format de papier

Sélectionnez le format du document que vous souhaitez numériser.

Les formats de papier utilisés diffèrent comme suit, en fonction du réglage [Chargeur/Plateau] dans l'écran [Réglages détaillés].

- Lorsque [Auto] ou [Chargeur] est sélectionné, les formats papier pris en charge par ScanFront et le scanner plateau sont affichés.
- Lorsque [Plateau] est sélectionné, les formats papier pris en charge par le scanner plateau sont affichés.

#### 😰 Indication

- Sélectionnez [Format auto] pour une détection automatique du format du document numérisé.
- Lorsque vous numérisez un document long, sélectionnez [Taille auto(Long)].

# 

- Une résolution de [240 ppp] ou plus ne peut être réglée lorsque [Taille auto(Long)] est sélectionnée.
- Lorsqu'un scanner plateau A3 est connecté et [Format auto], [B4], [A3] ou [Lettre double] est sélectionné, le réglage maximal de résolution est de [300 ppp].

#### Mode

Sélectionnez le mode de numérisation.

# IMPORTANT

• La sélection de modes est limitée suivant le réglage du format de fichier (voir p. 102).

JPFG

Niveaux de ari

Niveaux de gri

Couleur

TIFF/PDF/PNG			
■	Noir et blanc 🛛 🔻		
•	Noir et blanc		
	Diffusion d'erreur		
Ξ.	Amélior. texte		
-	Niveaux de gris		
	Couleur		
5	Détec. coul. Auto		

- Lorsque [Amélior. texte] est sélectionnée, [Réduction de la transparence] dans l'écran des réglages détaillés est grisée et ne peut être sélectionnée.
- La fonction [Détec. coul. Auto] ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction de suppression de couleur ou de prénumérisation.
- La vitesse de numérisation peut être réduite lorsque la fonction [Détec. coul. Auto] est sélectionnée.

#### Résolution

Sélectionnez la résolution de numérisation.

# 🚺 IMPORTANT

- Une résolution de [240 ppp] ou plus ne peut être réglée lorsque [Taille auto(Long)] est sélectionnée pour [Format de la page].
- Une résolution de [400 ppp] ou plus ne peut être réglée lorsque [Folio] est sélectionnée pour [Face de numérisation].

#### Face de numérisation

Sélectionnez la méthode de numérisation du document (Recto, Recto verso, Pass page blanche).

#### 💡 Indication

- L'option [Pass page blanche] permet de numériser les deux faces d'un document et d'ignorer les images considérées comme pages blanches.
- La sélection de cette option active aussi le réglage [Pass page blanche] dans les réglages détaillés. (Voir « Ignorer les pages blanches » à la p. 95.)
- Lorsque vous sélectionnez Folio, les documents pliés en deux pour lesquels une impression recto-verso est effectuée peuvent être numérisés en tant qu'image unique.

# IMPORTANT

- La vitesse de numérisation peut être réduite lorsque [Pass page blanche] est sélectionnée.
- Une résolution de [400 ppp] ou plus ne peut être réglée lorsque [Folio] est sélectionnée.

#### Luminosité

Ajustez la luminosité en fonction de la densité du document.

#### Indication

Si vous souhaitez numériser un document dont les deux faces ont une densité différente, vous pouvez modifier séparément les réglages de luminosité du recto et du verso dans les réglages détaillés, puis effectuer la numérisation.

#### Réglages détaillés

Appuyez sur le bouton [Réglages détaillés] pour ouvrir l'écran des réglages détaillés.



	User1	Réglages détaillés	
		Sélectionnez řélément à régler.	
	Accueil	Tourner +180 de&grés Arrière-plan	Activé Désactivé
	Bouton Táche	Réalignement     Redresse avec l'angle des documents alimentés	•
		Lissage de fond	Activé Désactivé
		Réduction de la transparence	
•	Réglages utilisateur	Désactivé	
-		<ul> <li>Mettrer fombre</li> </ul>	Activé Désactivé
۵	Réglage administrateur	Effacer un p∮	Activé Désactivé
ŀ	Déconnexion		
		♥ 2/4 ▲	
Φ	Extinction	Annuler	ok 🖌

User1	Réglages détaillés	
	Sélectionnez félément à règler.	
Accueil	Supp&r. defauts	Activé Déactivé
Bouton Täche	Išmportance du caractère     Désectivé	
	Contraste	
	Luminosité/contraste du verso     Départitué/Départitué	
Réglages utilisateur	Suppression de couleur au recto     Aucure	•
Réglage administrateur	Suppression de couleur au verso Désactivé	
Déconnexion	▼ 3/4 ▲	
C Extinction	Annuler	لم ٥к



#### Détection d'entraînement double par ultrasons

Le scanner utilise un capteur ultrasonore pour détecter lorsque deux documents ou plus sont entraînés ensemble et interrompt l'entraînement lorsqu'un entraînement double est détecté.

# 

- Cette méthode est efficace lorsque le chevauchement des documents est de 50 mm ou plus. Elle ne fonctionne pas si seulement une petite portion du document chevauche l'autre document.
- Lorsque [Face de numérisation] est réglée sur [Folio], [Détection d'entraînement double par ultrasons] est grisée et ne peut être sélectionnée.

#### Détection d'entraînement double par longueur

Le scanner détecte selon la longueur du document si deux documents ou plus sont entraînés ensemble et interrompt l'entraînement lorsqu'un entraînement double est détecté.

# IMPORTANT

- En utilisant la longueur de la première page du document comme référence, le scanner détermine un entraînement double lorsqu'il détecte un document dont la longueur est inférieure ou supérieure d'au moins 35 mm par rapport à la longueur de référence.
- Réglez [Détection d'entraînement double par longueur] sur [Désactivé] lors de la numérisation d'un document contenant des pages de longueurs différentes.

#### Mode d'alimentation non séparée

Réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Activé] ou [Désactivé] en fonction de la méthode d'alimentation du document. (Voir p. 48.)

#### Ignorer les pages blanches



Lorsque [Ignorer les pages blanches] est sélectionné dans les réglages de face de numérisation, ce réglage est activé et vous pouvez ajuster le niveau de sensibilité pour ignorer les pages blanches.

#### Indication

- La valeur initiale de l'option Ignorer les pages blanches est réglée sur « 90 ».
- Si vous réduisez la valeur par rapport au réglage par défaut, les pages du document qui contiennent du texte peuvent aussi être ignorées.
- Si vous augmentez la valeur par rapport au réglage par défaut, les pages blanches du document peuvent aussi être numérisées.

#### Alimentation automatique

Lorsqu'elle est réglée sur [Activé] , les documents placés dans le scanner sont automatiquement détectés et chargés. Pour arrêter la numérisation, appuyez sur [Annuler].

#### Indication

Pour numériser à partir d'un scanner plateau lorsqu'il est réglé sur [Activé], appuyez sur la touche de numérisation sur le scanner plateau.

#### Orientation du document



Permet de faire pivoter l'image numérisée d'une manière déterminée.

#### Indication

Si vous sélectionnez [Auto], l'orientation du texte dans le document est détectée et l'image pivote pour que l'orientation du texte soit correcte.

# IMPORTANT

La vitesse de numérisation peut être réduite lorsque [Auto] est sélectionnée.

#### Tourner +180 degrés Arrière-plan

Fait tourner l'image de l'arrière-plan de 180 degrés pendant la numérisation recto-verso.

#### 😰 Indication

Les deux réglages suivants doivent être configurés pour activer [Tourner +180 degrés Arrière-plan].

- Réglez la face de numérisation sur [Recto-verso] ou [Ignorer les pages blanches] sous [Réglages de numérisation] dans l'écran [Réglages de numérisation/d'envoi]. (Voir p. 93.)
- Réglez [Orientation du document] sur un réglage autre que [Auto] dans l'écran [Réglages détaillés]. (Voir p. 96.)

#### Réalignement



Le scanner détecte à partir d'une image numérisée que le document a été entraîné de travers et redresse l'image.

- Redresse avec l'angle des documents alimentés Détecte toute inclinaison dans les documents lors du chargement et la corrige.
- Redresse avec l'angle des documents alimentés Détecte toute inclinaison dans les documents lors de leurs chargement et dans les images numérisées lors et la corrige.

#### Indication

La fonction de modification de l'inclinaison peut ne pas fonctionner correctement dans les cas suivants. Dans de tels cas, désactivez la fonction de modification de l'inclinaison. (Même dans des cas autres que ci-dessous, l'inclinaison dans les documents risque de ne pas être correctement corrigée et des portions de l'image numérisée peuvent être coupées selon le document.)

- Lors de la numérisation de documents avec des bords foncés.
- Lors de la numérisation de documents brillants ou réfléchissants.

#### Lissage de fond

Traite l'image numérisée pour avoir un arrière-plan lisse.

#### Réduction de la transparence



Élimine les images par transparence pour les documents sur lesquels les images au verso apparaissent sur la page numérisée, par exemple lorsque vous numérisez des documents fins avec du texte ou des images des deux côtés.

#### 

La réduction de la transparence ne peut pas être définie lorsque le mode [Amélior. texte] est sélectionné.

#### Indication

Lorsque vous utilisez la fonction de réduction de la transparence, ajustez le niveau de réduction de la transparence pour l'adapter au type de document.

#### **Retirer l'ombre**

Retire automatiquement les ombres en haut et en bas des images numérisées.

#### Effacer un point

Efface automatiquement les points noirs  $3 \times 3$  isolés sur des arrière-plans blancs (ou les points blancs  $3 \times 3$  isolés sur des arrière-plans noirs).

#### Suppr. défauts

Efface ce qui dépasse (ex. les défauts) sur les contours dans les images numérisées.

#### Importance du caractère



Réglez le niveau de correction pour le texte et l'épaisseur des lignes.

#### Contraste



Permet d'ajuster le contraste des images à numériser.

#### Luminosité/contraste du verso



Cette fonction est activée lorsque vous numérisez les deux faces d'un document et il est préférable de l'utiliser quand le document présente des faces de densité différente. Sélectionnez [Utiliser la luminosité (le contraste) du verso] pour modifier les réglages de luminosité et de contraste du recto et du verso du document.

#### Suppression de couleur au recto (verso)



La fonction de suppression de couleur a un effet de « suppression » permettant de laisser de côté une couleur spécifiée (rouge, bleu ou vert) lors de la numérisation et un effet d'« amélioration de couleur » permettant d'accentuer une couleur spécifiée. Vous pouvez régler chacun de ces effets pour le recto et le verso.

#### 🚺 IMPORTANT

Les réglages de suppression de couleur sont désactivés quand le mode de numérisation est réglé sur [Couleur].

# Inst Proprior devide: Proprior devide:

Réglages de détection auto de type d'image



Cette option est activée lorsque [Détec. coul. Auto] est sélectionné et vous permet de configurer les réglages de détection suivants pour déterminer si un document doit être numérisé en couleur ou en noir et blanc. Mode Détection

Spécifie le mode de détection de couleur.

En fonction de ce réglage, le traitement des documents numérisés varie comme suit.

Valeur de paramé- trage	lorsqu'un document couleur est détecté	orsqu'un ocument puleur est détecté	
[Couleur, Gris ou binaire]	Enregistré comme une image en couleur	Enregistré comme une image en échelle de gris ou en noir et blanc selon le contenu du document	
[Couleur ou Gris]		Enregistré comme une image en échelle de gris	
[Couleur ou binaire]		Enregistré comme une image en noir et blanc	

#### Mode en cas de binaire

Spécifiez le mode de numérisation à utiliser lorsqu'un document en noir et blanc est détecté.

• Seuil d'intensité pour avoir un aperçu du document en couleur

Ajustez la sensibilité aux couleurs dans un document.

• Taille de la zone pour avoir un aperçu du document en couleur

Spécifiez le rapport des zones colorées dans un document.

- Plage de niveaux de gris Règle la sensibilité de la détection de niveaux de gris dans les documents.
- Taille de la zone jugée en niveaux de gris Règle la taille de la zone de détection de niveaux de gris dans les documents.

# 

- La fonction [Détec. coul. Auto] ne peut pas être utilisée en même temps que la fonction de suppression de couleur ou de prénumérisation.
- La vitesse de numérisation peut être réduite lorsque la fonction [Détec. coul. Auto] est sélectionnée.

#### Type de document

Sélectionnez le type de document à numériser. Vous pouvez sélectionner entre [Papier ordinaire], [Papier extrafin, [Papier extra-fin/Carte en plastique], [Feuille de support] et [Feuille de support (type de passeport)].

#### 😰 Indication

Lorsque [Papier extra-fin/Carte en plastique], [Feuille de support] ou [Feuille de support (type de passeport)] est sélectionné, [Détection d'entraînement double par ultrasons] sera réglé automatiquement sur [Désactivé].



#### Chargeur/Plateau

Lorsqu'un scanner plateau est connecté, sélectionnez si vous souhaitez effectuer la numérisation sur le ScanFront ou sur le scanner plateau. Lorsque [Auto] est sélectionné, la numérisation est effectuée sur le ScanFront lorsque les documents sont placés sur le ScanFront (ADF) ou sur le scanner plateau lorsque les documents ne sont pas placés sur le ScanFront.

# 🕕 IMPORTANT

- Lorsque [Auto] est sélectionné, la résolution de numérisation est limitée à 300 ppp maximum.
- Lorsque vous utilisez une unité de numérisation à plat 102 connectée au ScanFront, placez le document de manière à ce que son coin supérieur gauche soit aligné sur la flèche du scanner plateau.

#### □ Formats de fichiers

Vous pouvez sélectionner parmi les quatre formats de fichiers disponibles, TIFF, JPEG, PDF et PNG et les modes disponibles pour la numérisation varient en fonction du réglage du format de fichier. (Voir « Mode » à la p. 93.)

#### Format TIFF



Sélectionnez soit [Page unique (Fichier séparé recto/ verso)] pour enregistrer chaque face de la page dans un fichier image séparé, soit [Page unique (Même fichier recto/verso)] pour enregistrer chaque page dans un fichier image séparé ou [Pages multiples] pour enregistrer un fichier image contenant plusieurs pages lors de la numérisation de nombreuses pages.

#### Format JPEG



Sélectionnez le facteur de compression pour les fichiers JPEG.

#### Format PDF



Configurez les réglages suivants pour l'enregistrement au format PDF.

Compression

Sélectionnez la méthode de compression.

Qualité

Permet de régler la qualité pour la méthode de compression spécifiée.

Réglages pages multiples

Sélectionnez soit [Page unique (Fichier séparé recto/ verso)] pour enregistrer chaque face de la page dans un fichier image séparé, soit [Page unique (Même fichier recto/verso)] pour enregistrer chaque page dans un fichier image séparé ou [Pages multiples] pour enregistrer un fichier image contenant plusieurs pages lors de la numérisation de nombreuses pages.

- ROC (reconnaissance des caractères) Si ROC est activé, la reconnaissance de caractères est effectuée pour le texte dans le document numérisé, puis le texte est intégré au fichier PDF en tant que texte. Le bouton [Réglage de la langue] vous permet de sélectionner la langue de reconnaissance des caractères.
- Réglages de sécurité

Si vous activez les réglages de sécurité, puis appuyez sur le bouton [Paramètres], l'écran des réglages de sécurité s'affiche et vous pouvez configurer les réglages de sécurité pour le fichier PDF. Pour en savoir plus, voir « Réglages de sécurité pour les fichiers PDF » à la

#### p. 104.

• Créer un fichier conforme à PDF/A Lorsque ceci est réglé sur [Activé], créez un fichier PDF/A.

# 

- Lorsqu'une langue non prise en charge par PDF/A (japonais, anglais + japonais, turc, russe) est sélectionnée dans le [Réglage de la langue] du [ROC], elle sera remplacée par une langue prise en charge.
- [Réglages de sécurité] ne peuvent pas être paramétrés lors de la création d'un fichier PDF/A.

#### Format PNG



#### Réglages de sécurité pour les fichiers PDF

Appliquez la sécurité au fichier PDF.



#### Niveau de cryptage

Les réglages de niveau élevé (RC4 128 bits) et Faible (RC4 40 bits) sont disponibles.

#### IMPORTANT

L'utilisation du réglage de niveau élevé (RC4 128 bits) est recommandée. Le réglage de niveau faible (RC4 40 bits) offre moins de sécurité.

#### Mot de passe requis pour ouvrir le document

La visualisation du document nécessite un mot de passe.

# 

Veillez à ne pas oublier le mot de passe une fois que vous l'avez défini. Si vous oubliez le mot de passe, le document ne peut plus être ouvert.

# Utiliser le mot de passe de permissions pour restreindre la modification des réglages de sécurité

Les réglages suivants sont restreints par le mot de passe de permissions.

Impression autorisée

Autorise l'impression du fichier PDF à l'aide d'une imprimante.

Changements autorisés

Autorise la modification du fichier PDF ; par exemple l'ajout et la suppression de pages.

 Autoriser la copie de textes, d'images et l'accessibilité

Autorise la copie d'informations textuelles intégrées à l'aide d'un logiciel ROC et la lecture du fichier PDF avec un logiciel vocal.

# 

- La protection par mot de passe est recommandée quand les permissions du fichier PDF sont restreintes.
- Vous pouvez modifier les permissions et annuler la protection pour un fichier PDF protégé par mot de passe dans une application capable de modifier des fichiers PDF comme Adobe Acrobat.

#### Réglages d'envoi



#### Réglages e-mail (objet, message)

Définissez l'objet et le message pour un envoi par e-mail.

#### Nom de fichier

Indiquez un nom pour le fichier image à envoyer.

#### Nom de fichier auto

Le scanner ajoute 17 chiffres qui indiquent la date et l'heure au nom du fichier image à envoyer.

Ex.) Le 14 mai 2016, 15:40:30

aaaammjj : Nom de fichier + 20160514154030123 mmjjaaaa : Nom de fichier + 05142016154030123 jimmaaaa : Nom de fichier + 14052016154030123

\* Les trois derniers chiffres indiquent le nombre de millisecondes.

Lorsque les réglages du nom de fichier personnalisé sont configurés dans Réglages administrateur ou Réglages utilisateur, vous pouvez sélectionner [Personnalisé] pour ajouter le nom de fichier personnalisé au nom de fichier de l'image numérisée (voir p. 117).

# 🚺 IMPORTANT

- Assurez-vous de régler soit [Nom de fichier] soit [Nom de fichier auto]. Un message s'affiche si vous ne saisissez pas de nom de fichier et qu'ensuite vous réglez [Nom de fichier auto] sur [Aucun].
- Lorsque le format JPEG ou PNG est sélectionné ou que le format TIFF ou PDF est sélectionné et paramétré en tant que page unique, un numéro de série à 4 chiffres à partir de
- « 0001 » est ajouté automatiquement à la fin du nom du fichier.
- Les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés pour régler le nom de fichier personnalisé :

/:?\*"<>|

# Action lorsqu'un fichier du même nom existe déjà

Définissez l'action à mener quand un fichier du même nom existe à destination.

• Afficher un message

Un message apparaît pour confirmer l'écrasement du fichier.

- Abandonner l'envoi
- L'envoi est annulé.
- Écraser le fichier

Le fichier est écrasé à destination.



# Envoyer les fichiers immédiatement après la numérisation

Les images sont envoyées sans vérification lorsque la numérisation est terminée.

#### Confirmer les adresses avant l'envoi

Les adresses sont vérifiées avant l'envoi des images lorsque la numérisation est terminée.

#### Écran après l'envoi

Sélectionnez l'écran à afficher après l'envoi d'images.

Écran d'accueil (Écran des boutons de tâche)
 Affiche de nouveau l'écran d'accueil (écran des boutons de tâche) après l'envoi d'images.

# IMPORTANT

• Le réglage [Écran après la connexion] défini par l'utilisateur s'applique au réglage de l'écran d'accueil (écran des boutons de tâche).

- L'écran des boutons de tâche s'affiche pour un utilisateur dont l'utilisation de l'écran d'accueil est restreinte par l'administrateur du ScanFront.
- Déconnexion
- L'utilisateur est déconnecté après l'envoi d'images.
- Sélectionner l'écran après l'envoi

Une boîte de dialogue pour la sélection de l'écran après l'envoi d'images s'affiche.

#### 😰 Indication

Lorsque aucun utilisateur n'est enregistré, l'option de déconnexion n'apparaît pas.

#### Envoyer le fichier d'index

Choisissez d'envoyer ou non les fichiers d'index (métadonnées) avec les images.

Lorsque vous envoyez des fichiers d'index, saisissez une chaîne d'index.

Les fichiers d'index sont créés en fonction des réglages configurés dans les Réglages administrateur ou Réglages utilisateur. (voir p. 119).

# 🚺 IMPORTANT

Les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés en lignes contenues dans le fichier index :

& " ' < >

#### Séparation des lots



Vous pouvez régler pour que la séparation de lots soit activée lorsqu'une page blanche ou une feuille de séparation est détectée.

# IMPORTANT

Les deux paramètres suivants doivent être configurés pour permettre la séparation des lots.

- Cochez la case [Activer] pour [Compteur] dans l'écran Paramètres du nom de fichier personnalisé (p. 117).
- Réglez [Nom de fichier auto] sur [Personnalisé] dans l'écran Réglages d'envoi (p. 105).
- Paramètres de séparation de lots

Lorsque [Papier blanc] est sélectionné et une page blanche est détectée dans les documents numérisés, cette page blanche enclenche la séparation de lots automatique (ex. séparation de fichier automatique), permettant de créer des fichiers multi-pages. Lorsque [Patchcode] est sélectionné et un patchcode est détecté parmi les documents numérisés, la séparation de lots est effectuée. Pour plus de détails, reportez-vous à « Séparation de lots à l'aide de feuilles de séparation » à la p. 108.

Lorsque [Pages spécifiées] est sélectionné, la séparation de lots est réalisée après le nombre de pages spécifié.

Orientation du patchcode

Configurez lorsque [Paramètres de séparation des lots] est réglé sur [Patchcode].

Configurez en fonction de l'orientation de la feuille de séparation que vous voulez placer dans le bac d'entraînement.

#### 🔋 Indication

Configurez [Orientation du patchcode] comme suit en focntion du patchcode inséré dans le document.

PATCH T				
PATCH II				† <b>    </b>
Orientation du patchcode	0 degré	90 degrés	180 degrés	270 degrés

• Enregistrez le fichier papier séparé

Configurez lorsque [Paramètres de séparation des lots] est réglé sur [Patchcode].

Lorsque [Activé] est sélectionné, l'image de la feuille de séparation est numérisée et enregistrée sans tenir compte du motif parchcode.

Lorsque [Désactivé] est sélectionné, l'image de la feuille de séparation est numérisée sans être enregistrée lorsqu'un motif PATCH T est reconnu.

Numéro de page

Spécifiez le nombre de pages lorsque [Paramètres de séparation des lots] est réglé sur [Pages spécifiées].

# Séparation de lots à l'aide de feuilles de séparation

Une feuille de séparation est une feuille sur laquelle un motif unique est imprimé et qui est utilisée pour séparer des fichiers sans interrompre la numérisation. Lorsque cette feuille est numérisée et le motif est reconnu par le scanner; la sépration de fichiers est effectuée.

#### Impression de feuilles de séparation

Ouvrez le fichier de feuilles de séparation en utilisant une application prenant en charge le format PDFet imprimez toujours au format d'origine. Les feuilles de séparation sont enregistrées comme fichiers PDF dans le CD-ROM des utilitaires et des instructions fourni.

# 

- Imprimez [PATCH T (A4)] et [PATCH II (A4)] sur du papier format A4 et [PATCH T (LTR)] et [PATCH II (LTR)] sur du papier format lettre, toujours sous leur format d'origine.
- Si une feuille de séparation est agrandie ou réduite pour l'impression, le patchcode risque de ne pas être reconnu.

#### Fonctions des motifs de patchcode

Les patchcodes sont séparés en deux motifs, PATCH T et PATCH II, chacun avec des fonctions différents.

• PATCH T

Lorsqu'une feuille de séparation est reconnue, le fichier est séparé avec l'image de la feuille suivante en tête du fichier suivant.

Vous pouvez spécifier si vous souhaitez l'image de la feuille de séparation avec le réglage [Enregistrer le fichier divisé papier] (voir p. 108).

• PATCH II

Lorsqu'une feuille avec un motif est reconnue, le fichier est séparé avec l'image de cette feuille en tête du fichier suivant. L'image de cette feuille est toujours sauvegardée, quelque soit le réglage [Enregistrer le fichier divisé papier].
## Utilisation des feuilles de séparation

Cette section décrit la façon de numériser tout en utilisant des feuilles de séparation pour la séparation de fichiers.

1. Imprimez les feuilles de séparation sur une imprimante.

Les feuilles de séparation sont enregistrées dans le dossier suivant sur le CD-ROM des utilitaires et des instructions fourni.

Q:\Documents

(« Q: » est la lettre attribuée au lecteur CD-ROM)

## IMPORTANT

- Imprimez [PATCH T (A4)] et [PATCH II (A4)] sur du papier format A4 et [PATCH T (LTR)] et [PATCH II (LTR)] sur du papier format lettre, toujours sous leur format d'origine.
- Si une feuille de séparation est agrandie ou réduite pour l'impression, le patchcode risque de ne pas être reconnu.
- Insérez les feuilles de séparation devant les premières pages des fichiers séparés placez les documents dans le bac d'entraînement de documents.

Insérez les feuilles de séparation devant les premières pages des fichiers séparés.



**3.** Ouvrez l'écran [Séparation des lots] à partir de l'écran [Réglages d'envoi].

**4.** Réglez [Paramètres de séparation des lots] sur [Patchcode] et configurez les réglages [Orientation du patchcode] et [Enregistrer le fichier papier séparé].

Pour plus de détails, reportez-vous à « Séparation des lots » à la p. 107.



5. La numérisation démarre.

#### Création de feuilles de séparation

Faites attention aux points suivants en copiant les motifs patchcode pour créer des feuilles de séparation de différents formats.

## 

 Réglez la position pour avoir le patchcode dans la zone de détection suivante.



- Lorsque vous copiez les motifs patchcode, ne modifiez pas leur format d'origine.
- Evitez de tâcher ou de salir les feuilles de séparation imprimées ou créées. Aussi, imprimez de nouveau ou recréez les feuilles de séparation pliées ou froissées.

# Chapitre 5 Réglages administrateur

1.1	Réglages administrateur	112
2.7	Administration des utilisateurs	114
I	Enregistrement de nouveaux utilisateurs	115
I	Modification d'utilisateurs	121
I	Restriction de fonctions utilisateur	122
5	Suppression d'utilisateurs	124
9	Suppression par le Serveur de	
9	Synchronisation	124
I	Exporter des utilisateurs	125
I	Importation d'utilisateurs	126
3. I	Réglages du carnet d'adresses	128
I	Enregistrement de nouvelles adresses	128
I	Modification d'adresses	128
(	Copie d'adresses	129
5	Suppression d'adresses	129
I	Exporter le carnet d'adresses	130
I	Importer le carnet d'adresses	131
4. I	Réglages des boutons de tâche	132
I	Enregistrement de nouveaux boutons	
0	de tâche	133
(	Copie de boutons de tâche	135
1	Modification de tâches	136
I	Exportation des boutons de tâche	137
I	Importation des boutons de tâche	138
5. (	Configuration du périphérique	140
- 1	Réglages réseau	141
l	Langue/Fuseau horaire	142
I	Paramètres de date/heure	142
[	Déconnexion auto	143

	Réglages SNMP	143
6.	Réglages du serveur	150
	Serveur e-mail	151
	FAX	152
	Serveur d'authentification	153
	Serveur de carnets d'adresses	155
	Serveur FTP	156
	Serveur proxy HTTP	157
	Serveur proxy FTP	157
7.	Réglages du système	158
	Sauvegarder tous les réglages	159
	Restaurer tous les réglages	159
	Export du journal des erreurs	160
	Informations sur la version de module	160
	Mise à jour de version	161
8.	Administration système	162
	Réglages administrateur	162
9.	Certificats	163
	Supprimer les certificats	163
10	). Clé privée	164
	Supprimer Clé privée	164
11	. Écran de fonctionnement du périphérique	165
	Réglages des détails du périphérique	166
	Réglage d'un mot de passe	167
	Paramètre IEEE802.1X	168
	Accès à partir du navigateur Web d'un terminal	
	externe	169

## **1.** Réglages administrateur

Dans « Réglages administrateur », vous pouvez configurer les réglages suivants.

#### 💡 Indication

- Lors de la modification des réglages administrateur, un message peut vous demander de saisir le mot de passe de l'appareil.
- À l'état initial, le mot de passe est défini à partir de la chaîne de caractères imprimée dans le champ de mot de passe sur l'étiquette au dos de l'appareil. Cependant, certains appareils ne disposent pas de champ de mot de passe. Dans ce cas, aucun mot de passe n'a été défini.



administrator	Röglages administrateur
_	Sélectionnez un élément.
Accuel	
Bouton Táche	1 Administration des , Rodapos du cannet , 2
	3 Reglages des boutons de tache + 4
Réglages utilisateur	B         Réglages du serveur         Réglages du système         6
Réglage administrateur	Afficher historicue des operations Administration du système 8
Déconnesion	9 Certificats , Cle privile , 10
	Retour

① Administration des utilisateurs (Voir « Administration des utilisateurs » à la p. 114.)

Enregistrez et gérez les utilisateurs de ScanFront et restreignez les fonctions disponibles pour les utilisateurs.

- ② Réglages du carnet d'adresses (Voir « Réglages du carnet d'adresses » à la p. 128.) Enregistrez et gérez des entrées dans le carnet d'adresses partagé disponible pour tous les utilisateurs.
- ③ Réglages des boutons de tâche (Voir « Réglages des boutons de tâche » à la p. 132.) Enregistrez et gérez le bouton tâche partagé disponible pour tous les utilisateurs.
- ④ Configuration du périphérique (Voir « Configuration du périphérique » à la p. 140.)
   Configurez les réglages du scanner ScanFront.
- (5) Réglages du serveur (Voir « Réglages du serveur » à la p. 150.)

Configurez les réglages du serveur mail pour l'envoi d'e-mails à partir de ScanFront, les réglages pour l'utilisation d'un serveur d'authentification compatible avec un service d'annuaires, les réglages pour l'utilisation d'un serveur de carnets d'adresses compatible avec LDAP et les réglages pour l'utilisation d'une fonction qui transfère un journal de résultat de numérisation lors du transfert au serveur FTP.

#### ⑥ Réglages du système (Voir « Réglages du système » à la p. 158.)

Configurez les réglages suivants pour gérer le ScanFront.

- Sauvegarde et restauration de tous les réglages ScanFront
- Confirmation des informations de version du ScanFront
- ⑦ Afficher l'historique des opérations

Indiquez un nom d'utilisateur pour parcourir son historique des opérations.

### 😰 Indication

Lorsque l'historique est sélectionné et que vous appuyez sur [Informations détaillées], des informations détaillées sur l'historique sont affichées.

⑧ Administration système (Voir « Administration système » à la p. 162.)

Configurez les réglages de l'écran de connexion et la langue d'affichage, effectuez un test réseau et configurez les réglages de mot de passe et d'adresse e-mail pour l'administrateur.

- ③ Certificats (Voir « Certificats » à la p. 163.) Afficher et supprimer des certificats.
- ① Clé privée (Voir « Clé privée » à la p. 164.) Affichez et supprimez la clé privée à utiliser pour l'authentification par clé privée lors d'un envoi par SFTP.

## **2.** Administration des utilisateurs

Dans « Administration des utilisateurs », vous pouvez enregistrer et gérer les utilisateurs de ScanFront et restreindre les fonctions disponibles pour les utilisateurs.

۰	administrator	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs								
		1								
	Accueil	Nom Serveur d'authentification Restriction fonctionnelle Adresse Tâche								
		Utilisateur par ··· Appareil Aucune restriction								
	Bouton Täche	User1 Apparell Aucune restriction Modifier Modifier								
		USer2 Appareil Aucune restriction Modifier Modifier								
	Réglages utilisateur	3 Tour side	ĸ							
	Réglage administrateur	(4) Modifier	•							
	Déconnexion	ABC DEF GHI JKL MINO POR STU VWX YZ 0.9								
¢	Extinction	Retour								

- ① Liste d'utilisateurs
  - Case à cocher : Cochez-la pour sélectionner un utilisateur. Si les cases de plusieurs utilisateurs sont cochées, vous pouvez simultanément définir des restrictions fonctionnelles ou effectuer une suppression pour tous les utilisateurs sélectionnés.
  - Nom : Affiche les noms des utilisateurs enregistrés. <Utilisateur par défaut> est le réglage par défaut lorsque vous enregistrez un nouvel utilisateur.

- Bouton [Modifier] adresse : Enregistrez et modifiez les entrées dans le carnet d'adresses personnel à la disposition de chaque utilisateur. Pour les détails sur les réglages du carnet d'adresse, consultez voir « Réglages du carnet d'adresses » à la p. 128.
- Bouton [Modifier] tâche : Enregistrez et modifiez le bouton ma tâche à la disposition de chaque utilisateur. Pour les détails sur les réglages du bouton de tâche, consultez voir « Réglages des boutons de tâche » à la p. 132.
- ② Touches de saut

S'il y a plusieurs utilisateurs et l'utilisateur que vous souhaitez afficher n'apparaît pas dans la liste d'utilisateurs, vous pouvez utiliser ces touches pour spécifier un mot-clé à rechercher et afficher l'utilisateur.

### 😰 Indication

Lorsque vous effectuez une recherche avec les touches de saut, recherchez le nom de l'utilisateur.

#### ③ Bouton [Tout sélec/désélec]

Sélectionnez tous les utilisateurs ou effacez tous les utilisateurs sélectionnés.

#### ④ Bouton [Modifier]

Enregistrez de nouveaux utilisateurs et modifiez les utilisateurs.

### Enregistrement de nouveaux utilisateurs

Vous pouvez enregistrer de nouveaux utilisateurs.

## 

- Lorsque vous utilisez un serveur d'authentification (voir p. 153), les utilisateurs qui se connectent à partir d'un compte de serveur d'authentification sont automatiquement enregistrés.
- Si une adresse e-mail est enregistrée pour le compte de serveur d'authentification, l'adresse e-mail est également enregistrée automatiquement.
- Si une adresse e-mail n'est pas enregistrée pour le compte de serveur d'authentification, l'adresse e-mail n'est pas enregistrée. Enregistrez une adresse e-mail en modifiant les réglages utilisateur (voir p. 121).
- 1. Appuyez sur [Modifier] [Nouvel utilisateur].

•	Administration des utilisateurs									C				
-														souvel utilisateur
				_										Modifier +
			iom		Server	ir dautnei	ntincation	1 Restric	tion tonci	sonnese	Adresse	lacne		
			Utilisate	ur par	Appa	reii		Aucun	e restricti	50				
			lser1		Appa	reil		Aucuni	e restricti	n	Modifier	Modifier		iuppression per le
			lser2		Appa	reil		Aucuni	e restricti	on	Modifier	Modifier	-	Serveur de Synchronisation
														Exporter 🕨
														Importer 🕨
													٦	
~														Modifier
- 140														
ų÷.		ARC	DEE	GHI	1971	ABIO	808	STIL	MAY	¥7	0.0			
_		ABC	DEP	un	awr.		- qn	510		12				
Ċ	Extinction	4	Retor	ur.										

L'écran nouvel utilisateur s'affiche.

2. Saisissez les informations nécessaires pour chaque article et appuyez sur [OK].

#### 😰 Indication

 Lorsqu'un utilisateur est enregistré, l'affichage du scanner ScanFront passe de l'écran d'accueil à l'écran de connexion. (Voir « Écran de connexion » à la p. 63.)

	administrator	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Nouvel utilisateur	
-		Serveur dauthentification   Appareil	
		Nom d'utilisateur	
		Mot de passe	
		Mot de passe (confirmation)	
		Adresse mail (Cette adresse devient Fadresse + De +)	
		Authentification SMTP/POP avant SMTP	
		Nom d'utilisateur	
		Mot de passe	
		Nom de fichler personnalisé Paramètres d'index	
Φ		لم Annuler OK	



• Serveur d'authentification : Appareil La méthode d'authentification pour tous les utilisateurs nouvellement enregistrés est « Appareil » et l'authentification de l'utilisateur se fait sur le ScanFront (Appareil).

#### 👔 Indication

Pour les utilisateurs connectés à partir d'un compte de serveur d'authentification et enregistrés automatiquement, la méthode d'authentification est le nom de domaine du serveur d'authentification.

- Nom d'utilisateur/Mot de passe Saisissez le nom et le mot de passe pour vous connecter au serveur ScanFront.
- Mot de passe (confirmation)

Saisissez le même mot de passe une nouvelle fois pour confirmer.

Adresse mail

Saisissez l'adresse de l'émetteur de l'e-mail envoyé depuis le ScanFront.

• Authentification SMTP/POP avant SMTP S'affiche lorsque [Méthode d'authentification du serveur mail] (voir p. 151) est configuré sur un réglage autre que [SMTP] dans le réglage du serveur mail. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour l'authentification par le serveur mail.

## IMPORTANT

 Si le nom d'utilisateur est réglé pour être compris dans le fichier index et le format de fichier du fichier index est réglé sur XML, les caractères ne pouvant pas être utilisés en XML, ne sont pas utilisables pour le nom d'utilisateur.

- Confirmez le nom d'utilisateur et le mot de passe avec l'utilisateur avant de les saisir. Sinon, demandez à l'utilisateur de les saisir directement dans Administration des utilisateurs (voir p. 173) sous [Réglages utilisateur].
- Écran du carnet d'adresses par défaut Sélectionnez d'afficher [Mon carn. d'adresses] ou [Carnet d'adresses partagé] lors de l'ouverture de l'écran [Sélection de l'adresse] depuis écran d'accueil.
- Écran du bouton de tâche par défaut Sélectionnez d'afficher « Bouton Ma tâche » ou « Bouton Tâche partagée » lorsque l'écran bouton tâche est affiché après la connexion.
- Écran après la connexion

Sélectionnez « Écran d'accueil » ou « Écran de la liste des boutons de tâche » en tant qu'écran initial qui s'affiche après la connexion de l'utilisateur.

## 

L'écran qui apparaît après l'envoi d'une image numérisée dépend aussi du réglage défini pour l'écran initial qui s'affiche après la connexion. (Voir « Réglages d'envoi » à la p. 91.)

- Envoyer par e-mail à ma boîte de réception Réglez sur [Oui] pour afficher l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté dans le carnet d'adresses. Si une adresse e-mail est réglée pour l'utilisateur, elle est affichée même si elle n'a pas été enregistrée dans le carnet d'adresses. L'adresse e-mail de l'utilisateur s'affiche en haut de la liste des adresses.
- Nom de fichier personnalisé Affichez l'écran des réglages du nom de fichier personnalisé. (Voir « Paramètres du nom de fichier personnalisé » à la p. 117.)

• Paramètres d'index Affichez l'écran des réglages d'index. (Voir « Paramètres d'index » à la p. 119.)

#### Paramètres du nom de fichier personnalisé

Spécifiez la méthode de création des noms de fichiers utilisés pour enregistrer les images numérisées. Lorsque vous sélectionnez d'utiliser des noms de fichier personnalisés pendant une procédure de numérisation, les fichiers d'images sont enregistrés sous les noms de fichiers déterminés par les réglages configurés ici. L'ordre des composants compris dans le nom du fichier personnalisé peut être configuré dans l'écran [Paramètre du nom personnalisé de l'élément].

•	administrator	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Nouvel utilisateur > Nom de fichier personnalisé											
-		Diverses informations peuvent être aj	outées au nom de fichier de	l'image envoyée.									
	Accueil	Nom de fichier personnalisé											
	Reuton Tiche	Etablir fordre des informations			<b>&gt;</b>								
		Séparateur	Activer										
				-(Tiret)	<b>T</b>								
		Ligne											
	Réglages utilisateur	Nom d'utilisateur	Activer										
		Date Date	Activer										
	Réglage administrateur			aaaammij	<b>T</b>								
	Déconnection												
			▼ 1/2	*									
(1)	Extinction	-											
		Annuler			لہ ٥к								



#### 

Les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés pour régler le nom de fichier personnalisé.

- /:?\*"<>|
- Nom de fichier personnalisé

Affiche les composants compris dans le nom de fichier personnalisé dans l'ordre spécifié dans les réglages.

• Etablir l'ordre des informations Affichez l'écran [Paramètre du nom personnalisé de l'élément]. Ceci vous permet de configurer l'ordre des composants compris dans le nom de fichier personnalisé.

administrator	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Nouvel utilisateur > Nom de fichier per	sonnalisé > Paramètre du nom personn
	Paramètre du nom personnalisé de l'élément Sélectionner Tordre des éléments à ajouter.	
Accueil	Maamer forare des noms de nomers.	
	V Ligne	Niveau
	Nom d'utilisateur	superieur
_	Date	inférieur
	Heure	
-	Nom du périphérique	
Réglages utilisateur	Compteur	Séparateur
		J
Réglage administrateur		
		Réinitialiser à
Déconnection		commande par défaut
цр.		
ala		
Extinction	Annuler	ок 🕨
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

Sélectionnez un élément est appuyez sur le bouton [Niveau supérieur] ou [Niveau inférieur] pour modifier sa position dans l'ordre.

#### Indication

- Les cases des éléments réglés sur [Activer] dans l'écran [Nom de fichier personnalisé] seront cochées. De même, l'état coché/décoché des cases [Activer] sur l'écran [Nom de fichier personnalisé] montre les cases à cocher que voius avez configurées dans cet écran.
- La position de [Ligne] peut être modifiée, mais sa case ne peut pas être décochée.
- Séparateur

Cochez la case [Activer] pour inclure un séparateur entre les chaînes de caractères dans le nom de fichier et sélectionnez un caractère à utiliser comme séparateur dans la zone de liste. Ligne

Spécifiez une ligne à inclure dans le nom de fichier.

Nom d'utilisateur

Cochez la case [Activer] pour inclure le nom d'utilisateur dans le nom de fichier.

Date

Cochez la case [Activer] pour inclure la date dans le nom de fichier et sélectionnez un format pour la date dans la zone de liste.

Heure

Cochez la case [Activer] pour inclure l'heure dans le nom de fichier et sélectionnez un format pour l'heure dans la zone de liste.

#### Indication

Le temps du côté ScanFront sera utilisé.

• Nom du périphérique

Cochez la case [Activer] pour inclure le nom du périphérique dans le nom de fichier.

• Compteur/Nombre de départ/Nombre de chiffres Cochez la case [Activer] pour inclure un compteur dans le nom de fichier. Lorsque cette option est activée, vous pouvez spécifier la valeur de départ et le nombre de chiffres utilisés pour le compteur.

#### Paramètres d'index

Spécifiez le contenu des fichiers d'index (métadonnées) joints aux fichiers d'images numérisées. L'ordre des composants compris dans le fichier d'index peut être configuré dans l'écran [Paramètres de l'élément du répertoire].

administrator	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Nouvel utilisateur > Paramètres d'Index
	Si la numérisation est executée en même temps que le transfert du fichier de l'image numérisée, diverses informations peuvent être transmises dans un fichier de l'index du formulaire xml ou csv.
Accueil	Cordre des informations String
Bouton Tâche	Format du fichier d'index     X04L     CSV
_	Etablir fordre des informations
	Ugne de l'index
Réglages utilisate	ut III Nom du champ String
	Nom d'utilisateur
Réglage administr	reteur III Nom du champ User
<b>F</b>	
Deconnecton	▼ 1/4
( <sup>1</sup> ) Extinction	
Ŭ	Annuler OK
. administrator	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Nouvel ublisateur > Paramètres d'index
administrator	Réglages administrateur > Administration des utilizateurs > Nouvel utilizateur > Panamètres d'index    Date  Activer
administrator	Negleges Administration - Administration des utilitations - Noveel utilitations - Preventieres d'Indee Conter Formater
administrator	Neglegis Administration - Administration dis utilitations - Noorel
administrator     accueil     accueil     Bouton Täche	Negleges administration - Administration des utilitations - Noveel
administrator	Negleges administration - Administration des utilitations - Normentities d'index Date         Formater         Formater
administrator administrator accuret accuret bouton Tache	Negliges administration a Administration dis utilitation a Neural visual
administrator  Accumi  administrator  Accumi  administrator  Accumi  administrator  Accumi  administrator  Accumi  administrator  administra	Heygings administration - Administration Subset utilization - Plannings       Explan       Explan       Explan       Explands
Administrator     Accuri	Pegages attentistica - Administration Scale utilization - Perandres d'Index <ul> <li>Cate</li> <li>Cate</li> <li>Cate</li> <li>Rom da demp</li> <li>Dade</li> <li>Heure</li> <li>Activer</li> <li>If form da demp</li> <li>Dade</li> <li>Heure</li> <li>Activer</li> <li>If form da champ</li> <li>Time</li> <li>Non da champ</li> <li>Der/ce</li> <li>If on da demp</li> <li>If on da demp</li> <li>Der/ce</li> <li>If on da demp</li> <li>If on da</li></ul>
sennicitation     sennicitation     Accent     Accent     Control Tacree     Accent     Accent     Accent     Accent     Accent     Accenter     Accenter     Accenter     Accenter	Pegages administration - Administration
sennicitation     sennicitation     Accent     Accent     Accent     Accent     Accent     Accent     Accente	Pegage administration - Administration Science of Index       In Date       In Date       In Oran de Champo       Date       In Norm du champo       In Norm du champo       Time       In Norm du champo       Date
strikittator     Accest     Accest     Control Low	Projeges administrative - Date         In Date         In House       Adver         In House       Dec/ce



## IMPORTANT

Les caractères suivants ne peuvent pas être utilisés en lignes contenues dans le fichier index.

& " ' < >

• Ordre des informations

Affiche les composants compris dans le fichier d'index dans l'ordre spécifié dans les réglages.

- Format du fichier d'index Spécifiez un format de fichier pour les fichiers d'index.
- Etablir l'ordre des informations

Affiche l'écran [Paramètres de l'élément du répertoire]. Ceci vous permet de configurer l'ordre des composants compris dans le fichier d'index.



Sélectionnez un élément est appuyez sur le bouton [Niveau supérieur] ou [Niveau inférieur] pour modifier sa position dans l'ordre.

#### 😰 Indication

- Les cases des éléments réglés sur [Activer] dans l'écran [Paramètres d'index] seront cochées. De même, l'état coché/décoché des cases [Activer] sur l'écran [Paramètres d'index] montre les cases à cocher que voius avez configurées dans cet écran.
- La position de [Ligne de l'index] peut être modifiée, mais sa case ne peut pas être décochée.

• Ligne de l'index/Nom du champ

Saisissez une ligne pour l'index. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« String ») selon le besoin.

Nom d'utilisateur

Cochez la case [Activer] pour inclure le nom d'utilisateur dans le fichier d'index. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« User ») selon le besoin.

Date

Cochez la case [Activer] pour inclure la date dans le fichier d'index et sélectionnez un format pour la date dans la zone de liste [Format]. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« Date ») selon le besoin.

Heure

Cochez la case [Activer] pour inclure l'heure dans le fichier d'index et sélectionnez un format pour l'heure dans la zone de liste [Format]. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« Time ») selon le besoin.

#### Indication

Le temps du côté ScanFront sera utilisé.

• Nom du périphérique

Cochez la case [Activer] pour inclure le nom du périphérique dans le fichier d'index. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« Device ») selon le besoin.

• Compteur/Nombre de départ/Nombre de chiffres Cochez la case [Activer] pour inclure un compteur dans le fichier d'index. Lorsque cette option est activée, vous pouvez spécifier la valeur de départ et le nombre de chiffres utilisés pour le compteur. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« Counter ») selon le besoin.

• Nom de fichier

Cochez la case [Activer] pour inclure le nom de fichier dans le fichier d'index. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« FileName ») selon le besoin.

• Taille du fichier

Cochez la case [Activer] pour inclure la taille du fichier dans le fichier d'index. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« FileSize ») selon le besoin.

• Nombre de pages

Cochez la case [Activer] pour inclure le nombre de pages de l'image numérisée dans le fichier d'index. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« PageNumber ») selon le besoin.

• Chemin de destination

Cochez la case [Activer] pour inclure le chemin de destination dans le fichier d'index. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« Folder ») selon le besoin.

#### Feuilles

Cochez la case [Activer] pour inclure le nombre de pages de l'image numérisée dans le fichier d'index. Vous pouvez modifier le nom de champ par défaut (« SheetNumber ») selon le besoin.

## Modification d'utilisateurs

Vous pouvez modifier les réglages des utilisateurs enregistrés.

Sélectionnez un utilisateur et appuyez sur [Modifier]

 [Modifier].

Administration des utilisateurs     Administration des utilisateurs									1				
													Neccul of Ecology
	Accuel	_											Modifier 🗼
			iom		Server	ir d'authe	ntificatio	n Restric	tion foncti	onnelle	Adresse	Tâche 🔪	muser many
			:Utilisate	ur par	Арра	reil		Aucuni	e restrictio	n			Tonctionnesie
	Bouton Täche	<b>V</b> 1	Jser1		Арра	reil		Aucuni	e restrictio	n	Modifier	Modifier	Supprimer
													Serveur de Synchronisation
			Jser2		Appa	reil		Aucuni	e restrictio	n	Modifier	Modifier	Exporter
	Rielson utilization												Importer ,
	nograges unisateur												
													Modifier
	Réglage administrateur												<b>&gt;</b>
	Déconnection												
		ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQR	STU	vwx	ΥZ	0-9		
as.	C. Alexandrea												
0	Extinction	•	Retou	ır									
		_			_								

L'écran de modification apparaît.

2. Changez les réglages utilisateur, puis appuyez sur [OK].

administrator	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Nouvel utilisateur
	Serveur d'authentification > Appareil
Accueil	Nom dublisateur User1
Bouton Tâche	Mot de passe
	Mot de passe (confirmation)
	Adresse mail (Cette adresse devient l'adresse « De »)
Réglages utilisateur	Authentification SMTP/POP avant SMTP
	Nom dutilisateur
Réglage administrateur	Mot de passe
Déconnexion	Nom de fichier personnalisé Paramètres d'index
	▼ 1/2 ▲
	Annuler OK al

Pour les détails sur les réglages, voir « Enregistrement de nouveaux utilisateurs » à la p. 115.

#### Indication

- Lorsque vous éditez <Utilisateur par défaut>, le seul réglage qui peut être modifié dans les réglages utilisateur est le réglage par défaut pour « Écran du carnet d'adresses par défaut », pour « Écran du bouton de tâche par défaut » ou pour « Écran après la connexion ».
- En modifiant un utilisateur enregistré automatiquement par authentification serveur, vous pouvez définir l'adresse e-mail dans l'écran d'édition.
- Lorsque « N'utiliser que les boutons de tâche » est activé comme restriction fonctionnelle, seul « Liste des boutons de tâche » s'affiche pour le réglage « Écran après la connexion ».

## □ Restriction de fonctions utilisateur

Vous pouvez restreindre les fonctions disponibles pour un utilisateur.

## IMPORTANT

Si vous restreignez les fonctions de l'<utilisateur par défaut>, les fonctions s'appliquent à tous les utilisateurs nouvellement enregistrés et aux utilisateurs enregistrés automatiquement par authentification serveur.

#### 😰 Indication

Si plusieurs utilisateurs sont sélectionnés, les restrictions fonctionnelles sont définies simultanément pour tous les utilisateurs sélectionnés.

1. Sélectionnez un utilisateur et appuyez sur [Modifier] - [Restriction fonctionnelle].

Réglages administrateur > Administration des utilisateurs									
	Nouvel utilisateur								
	Modifier								
Nom Serveur d'authentification Restriction fonctionnelle Adresse Tâche	Restriction								
Utilisateur par Appareil Aucune restriction	tonctionnelle								
Routon Liche Viser1 Appareil Aucune restriction Modifier Modifier	Suppression par le								
User2 Annarel Aurune restriction Modifier Modifier	Serveur de Synchronisation								
	Exporter +								
🔅 Roglages utilisateur	Importer								
	Modifier								
Q Nejvoje atriinistrateur									
ABC UEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ 0.9									
C Extinction									

 Réglez la fonction à restreindre, puis appuyez sur [OK].

<ul> <li>administrator</li> </ul>	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Restriction fonctionnelle
	Utilisateur > User1
Accueil	
Bouton Täche	Nutiliser que les boutons de tâche     Oui     Non
	Restriction d'envol
Å	Permission d'envoyer par e-mail
Réglages utilisateur	Permission d'envoyer vers le dossier Permission d'envoyer au FAX
Réglage administrateur	Permission d'envoyer vers le FTP
Déconnecion	Autoriser l'envoi direct aux FAX
	▼ 1/2 ▲
C Extinction	Annuler OK
	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Restriction fonctionnelle
	Restriction de modification
Accuel	Permission de modifier le carnet         Permission de modifier le carnet           d'adresses personnel         d'adresses partagé
8outon Täche	Permission de modifier le bouton de table personnel termission de modifier le bouton de table personnel
	Restriction d'utilisation
<b>A</b>	Utiliser l'adresse enregistrée sur le serveur LDAP Oui Non
Reglages utilisateur	
Réglage administrateur	
Disconnection	<b>T</b> 10
(h) Extinction	

• N'utiliser que les boutons de tâche

Désactivez la numérisation à partir de l'écran d'accueil et affichez l'écran des boutons de tâche lorsque l'utilisateur se connecte.

Restriction d'envoi

Vous pouvez restreindre les destinations vers lesquelles le scanner peut envoyer des images. Désélectionnez une destination pour la désactiver.

• Restriction de modification

Vous pouvez restreindre la modification des carnets d'adresses et des boutons de tâche. Désélectionnez un carnet d'adresses ou un bouton de tâche pour désactiver la modification.

#### Indication

Configurez ce réglage de manière à rendre uniquement les adresses et les boutons de tâche existants disponibles pour l'utilisateur.

Restriction d'utilisation

Vous pouvez restreindre l'utilisation du carnet d'adresses LDAP lorsque l'utilisation d'un serveur de carnets d'adresses est activée dans voir « Réglages du serveur » à la p. 150.

## □ Suppression d'utilisateurs

Vous pouvez supprimer des utilisateurs enregistrés. Cependant, l'<utilisateur par défaut> ne peut pas être supprimé.

**1.** Sélectionnez un utilisateur et appuyez sur [Modifier] - [Supprimer].



Un message de confirmation s'affiche.

2. Appuyez sur [Oui].

## □ Suppression par le Serveur de Synchronisation

Si le serveur d'authentification est activé (Voir « Réglages du serveur » à la p. 150), vous pouvez supprimer les utilisateurs non enregistrés sur le serveur d'authentification de la liste d'utilisateurs.

**1.** Appuyez sur [Modifier] - [Suppression par le Serveur de Synchronisation].

Réglages administrateur > Administration des utilisateurs										
-										Nouvel utilisateur
	travil									Modifier 🗼
	100.001	Nom		Serveur d'auth	entification	Restriction fo	onctionnelle	Adresse	Táche	Restriction
		🔲 <uti< td=""><td>lisateur par</td><th>Appareil</th><td></td><th>Aucune restr</th><td>iction</td><td></td><td></td><th>fonctionnelle</th></uti<>	lisateur par	Appareil		Aucune restr	iction			fonctionnelle
<b>.</b>	Bouton Täche	🗉 User	1	Appareil		Aucune restr	iction	Modifier	Modifier	Suppression par le
		User	2	Appareil		Aucune restr	iction	Modifier	Modifier	Serveur de Synchronisation
<b>.</b> \$	Réglages utilisateur									Importer
									1	
⇔	Réglage administrateur									Modifier
П.	Déconnection									
- P		ABC I	DEF GHI	JKL MNO	PQR	STU VW	/X YZ	0-9		
Φ	Extinction	•	Retour							

Un message de confirmation s'affiche.

## Exporter des utilisateurs

Vous pouvez enregistrer les données utilisateur dans un dossier spécifié.

### Indication

Exportez les utilisateurs lorsque vous voulez sauvegarder les utilisateurs ou déplacer les données utilisateur sur un autre serveur car vous changez, par exemple, le serveur.

 Sélectionnez les utilisateurs à exporter et appuyez sur [Modifier] – [Exporter].

•	administrator	Réglages administrateur > Administrateur	stration des utilisateurs				
-							Nouvel utilisateur
							Modifier >
		Nom Ser	veur d'authentification	Restriction fonctionnelle Aucune restriction	Adresse	Táche	Restriction fonctionnelle
							Supprimer
		Vuser1 Ap	pareil	Aucune restriction	Modifier	Modifier	Suppression par le Serveur de
		User2 Ap	pareil	Aucune restriction	Modifier	Modifier	Exporter 🗼
						ų e	Importer
<u> </u>							
							Modifier
÷							•
- E							
		ABC DEF GHI JKI	L MNO PQR	STU WWX YZ	0.9		
¢	Extinction	Retour					
-							

L'écran Exporter s'affiche.

2. Saisissez les informations d'emplacement de sauvegarde.

odministrator	Réglages administrateur > Administration des utilisateu	irs > Exporter
Accuel	Nom d'hôte	Test de connexion
	Nom d'utilisateur	
Bouton Tache	Mot de passe	
	Domaine/Groupe de travail	
Réglages utilisateur	Chemin d'accès au dossier	Parcourir
Réslage administrateur		
Decennetion		
C Extinction	Annuler	لہ ۵۲

#### 🔋 Indication

- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Appuyez sur [Parcourir] pour afficher l'écran de dossier partagé, puis spécifiez le dossier hôte et partagé.
- 3. Appuyez sur [OK].

L'exportation démarre.

Une fois le processus achevé, un message apparaît.

### □ Importation d'utilisateurs

Vous pouvez importer des données d'utilisateurs précedemment exporté.

1. Appuyez sur [Modifier] - [Importer].



L'écran d'importation s'affiche.

 Saisissez les informations nécessaires pour chaque article et spécifiez le fichier de réglage d'utilisateur exporté.

<ul> <li>administrator</li> </ul>	Réglages administrateur > Administration des utilisateurs > Importer
	Nom dhöte     Test de     connexion
	Nom dutilisateur
	Mot de passe
	Domaine/Groupe de travail
	Fichier des paramètres d'utilisateur     Parcourir     Parcourir
	Ecriture des données Environ Terretorien V
C Extinction	Annuler OK al

#### 😰 Indication

- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Appuyez sur [Parcourir] pour afficher l'écran de dossier partagé, puis spécifiez le fichier de réglage.
- Pour « Écriture des données », sélectionnez l'action à effectuer lors de l'importation du fichier de réglage utilisateur.
  - Écraser le fichier : Supprime les utilisateurs actuellement enregistrés et les écrase avec les données d'utilisateur importées.
  - Abandonner l'envoi : Annule l'importation s'il y a un utilisateur avec le même nom.

### 4. Appuyez sur [OK].

L'importation commence.

Une fois le processus achevé, un message apparaît.

## **3.** Réglages du carnet d'adresses

Dans « Réglages du carnet d'adresses » des réglages administrateur, vous pouvez enregistrer des entrées dans le carnet d'adresses partagé, disponible pour tous les utilisateurs.

•	administrator	Réglages administrateur > Réglages du carnet d'adresses		
	Accueil	Type de carnet d'adresses     Carnet d'adresses partagé	Type d'adresse     Dossier partagé     V	
		Nom Adres	ise 1/1	
	Bouton Tâche	Server1 UServ	er1\Share ▲	
		Server2 UServ	er2/Share v	
	Réglages utilisateur		Tout sélec Jdésélec	
	Dialsos administrateur		Modifier +	
	wgrage dammaduted		Infes	
			détaillées »	
	Déconnecion			
		ABC DEF GHI JKL MNO PQR S	VWX Y2 0-9	
( <sup>1</sup> )	Extinction	at the		
		- Nicour		

Pour plus de détails sur l'écran des réglages de carnet d'adresses, voir « 6. Procédures de numérisation » - « Écran de sélection de l'adresse » à la p. 74.

Seul le carnet d'adresses partagé peut être géré dans cet écran. Pour gérer le carnet d'adresses personnel à la disposition de chaque utilisateur, appuyez sur le bouton [Modifier] dans la colonne adresses de la liste d'utilisateurs dans l'écran d'administration des utilisateurs.

## □ Enregistrement de nouvelles adresses

Si une adresse à laquelle vous souhaitez envoyer un fichier image n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses, vous pouvez enregistrer une nouvelle adresse.

Pour plus de détails sur l'enregistrement d'une nouvelle adresse, voir « 7. Enregistrement et modification d'adresses » – « Enregistrement d'une nouvelle adresse » à la p. 84.

#### 👔 Indication

- Le nombre d'adresses pouvant être enregistrées dans le carnet d'adresses partagé (carnet d'adresses personnel) est de 1000 au maximum, combiné au nombre total d'adresses comprises dans le bouton tâche partagé (bouton ma tâche).
- Jusqu'à 100 adresses peuvent être enregistrées dans un groupe.
- Les réglages disponibles changent suivant le type d'adresse (Email, Dossier partagé, Serveur FTP, Fax ou Groupe).

## Modification d'adresses

Modifiez une adresse lorsqu'une erreur d'envoi se produit car les informations de la destination de transfert enregistrée pour l'adresse sont incorrectes ou ont été modifiées. Pour plus de détails sur la modification d'une adresse, voir

- « 7. Enregistrement et modification d'adresses » –
- « Modification d'une adresse » à la p. 89.

## Copie d'adresses

Vous pouvez copier des adresses et les enregistrer en tant que nouvelles adresses.

Pour plus de détails sur la copie d'une adresse, voir

- «7. Enregistrement et modification d'adresses »-
- « Copie d'une adresse » à la p. 90.

#### Indication

- Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez copier une adresse dans le carnet d'adresses partagé et l'enregistrer comme une adresse différente après avoir changé certains réglages.
- Dans les réglages de carnet d'adresses personnel affiché en appuyant sur le bouton [Modifier] dans la colonne adresses de la liste d'utilisateurs de l'écran d'administration des utilisateurs, vous pouvez copier les adresses entre le carnet d'adresses partagé et le carnet d'adresses personnel.

## □ Suppression d'adresses

Vous pouvez supprimer des adresses enregistrées.

1. Sélectionnez une adresse et appuyez sur [Modifier] -[Supprimer].

۰	administrator	Réglages administrateur > Réglages du carnet d'adresses				
	Accuell	Type de carnet d'adresses     Correr d'adresse     Type d'adresse     Type d'adresse	Nouveau .			
		Nom Adresse	Modimer >			
	Bouton Täche	Securit Usereer take	Conter			
		SharedFolder \\192.168.1.3(SharedFolder	Supprimer			
			Exporter			
	Reglages utilisateur	-	Importer			
			Modifier			
	Réglage administrateur					
			Infos			
	Déconnexion		uetaniees >			
		ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ 0-9				
Φ	Extinction	A Recour				

Un message de confirmation s'affiche.

### □ Exporter le carnet d'adresses

Vous pouvez enregistrer les données de carnet d'adresses dans un dossier spécifié.

### Indication

- Vous pouvez ouvrir le fichier CSV enregistré avec un logiciel qui prend en charge les fichiers CSV, tel qu'un tableur, afin de vérifier la structure du fichier.
- Vous pouvez faire correspondre la structure d'un fichier CSV créé sur une autre messagerie client avec celle d'un fichier CSV enregistré via l'exportation du carnet d'adresses, puis importez le carnet d'adresses de l'autre client et utilisez-le sur le ScanFront.

## 1. Appuyez sur [Modifier] - [Exporter].

۰	administrator	Réglages administrateur > Réglages du carnet d'adresses					
		Type de carnet d'adresses Carnet d'adresse cartagé Type d'adresse Conser					
	Accuell		Nouveau >				
		Nom Adresse	Modifier +				
• <b>î</b> 1	Bouton Táche	Server1 UServer1share	Copier				
-		Server2 UServer2'share -	Constants				
		SharedFolder 0.192.168.1.3/SharedFolder					
			Exporter				
<u>ې</u>	Réelages utilisateur		Importer				
-							
			Modifier				
\$	Réglage administrateur		<b>&gt;</b>				
			Infos				
Π.	Diconstrian		deamees >				
dita.	Calcolation	ABC DEF GHI JKL MND PQR STU WWX YZ 0.9					
Ċ	Extinction	al Betrur					

L'écran Exporter s'affiche.

2. Saisissez les informations nécessaires pour chaque article.

administrator	Réglages administrateur > Réglages du carnet d'adresses > Carnet d'adresses partagé > Exporter
Accuel	Nom dhète     Test de     connexion
	Nom dutilisateur
Bouton Tache	Mot de passe
	Domaina/Groupe de travail
Reglages utilisateur	Chemin d'accès au dossier Parcourir
Réslage administrateur	
Decennetion	
C Extinction	Annular OK

#### Indication

- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Appuyez sur [Parcourir] pour afficher l'écran de dossier partagé, puis spécifiez le dossier hôte et partagé.
- 3. Appuyez sur [OK].

L'exportation démarre.

Une fois le processus achevé, un message apparaît.

## □ Importer le carnet d'adresses

Vous pouvez importer des données de carnet d'adresse exporté.

1. Appuyez sur [Modifier] - [Importer].



 Saisissez les informations nécessaires pour chaque article et spécifiez le fichier de réglage d'utilisateur exporté.

<ul> <li>administrator</li> </ul>	Réglages administrateur > Réglages du car	net d'adresses > Carnet d'adresses partagé > Importer
	Nom d'hôte	Test de connexion
	Nom d'utilisateur	
Bouton Táche	Mot de passe	
	Domaine/Groupe de travail	
Réglages utilisateur	Fichier de carnet d'adresses	Parcourir
Réglage administrateur	Ecriture des données	Nergilicer toutes is données
Deconneción		
C Extinction	Annuler	لد ٥٢

#### Indication

- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Appuyez sur [Parcourir] pour afficher l'écran de dossier partagé, puis spécifiez le dossier hôte et partagé.
- **3.** Pour « Écriture des données », sélectionnez l'action à effectuer lors de l'importation du fichier de réglage du carnet d'adresse.
  - Remplacer toutes les données : Supprime tous les carnets d'adresses actuellement enregistrés et les écrase avec les données de carnet d'adresses importées.
  - Ajouter des données : Ajoute les données de carnet d'adresses importées au carnet d'adresses actuellement enregistré.

#### 4. Appuyez sur [OK].

L'importation commence. Une fois le processus achevé, un message apparaît.

## 4. Réglages des boutons de tâche

Dans « Réglages des boutons de tâche » des réglages administrateur, vous pouvez enregistrer des boutons de tâche sur les boutons de tâche partagés, disponible pour tous les utilisateurs.

۰	administrator	R	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche	
-		(	1	
			Type de bouton de tâche     Bouton Tâche partagée	
		[2.	Nom du bouton de tâche	1/1
			Document1	
			Other	
			Beport1	<b>v</b>
			Report2	
				3)Tout seller
				4 Modifier
				(F) Infec
				5 détaillées
		6	<u>)</u>	
		Ľ	ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ 0-9	
Φ			Retour	
			4 1000	

#### ① Type de bouton de tâche

Gérez le bouton tâche partagé

Pour gérer le bouton ma tâche à la disposition de chaque utilisateur, appuyez sur le bouton [Modifier] dans la colonne des tâches de la liste d'utilisateurs dans l'écran d'administration des utilisateurs.

- ② Liste des boutons de tâche Affiche les boutons de tâche enregistrés.
- ③ Bouton [Tout sélec/désélec]

Sélectionnez tous les boutons de tâche ou effacez tous les boutons de tâche sélectionnés.

#### 4 Bouton [Modifier]

Enregistrez les nouveaux boutons de tâche et modifiez les boutons de tâche.

## (5) Bouton [Infos détaillées]

Affichez les détails sur les boutons de tâche.

#### (6) Touches de saut

Utilisez ces touches pour trouver des boutons de tâche spécifiques, par exemple lorsque beaucoup de boutons de tâche sont affichés.

### Enregistrement de nouveaux boutons de tâche

Vous pouvez enregistrer de nouveaux boutons de tâche.

1. Appuyez sur [Modifier] - [Nouveau bouton de tâche].

administrator	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche	
Accueil	Type de bouton de tâche Bouton Tâche partagée	Nouveau bouton de tâche 🕨
	Nom du bouton de tâche	Modifier
Bouton Táche	Document1	Copier 🔸
_	Report1	Supprimer
	Report2	Exporter
Réglages utilisateur		Importer
Réglage administrateur		Modifier
Déconnexion		Infos détaillées
	ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU WWX YZ 0-9	
C Extinction	Retour	

L'écran nouveau bouton de tâche s'affiche.

2. Saisissez les informations nécessaires pour chaque article et appuyez sur [OK].

administrator	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche > Bouton Tâche partagée > Nouveau bouton de tâche					
Accueil	Nom du bouton de tâche					
	Couleur du bouton de táche     Bieu	-				
	Lorsque vous sélectionnez ce bouton de tâche     Afficher l'écran des réglages	i de numérisation 🔻				
	Paramètres du nom de fichier personnalisé	Modifier +				
	Options de numérisation/d'envoi	Modifier 🕨				
	Paramètres d'index	Modifier +				
C Extinction	Annuler Defaut	ок				

• Nom du bouton de tâche

Saisissez le nom du bouton de tâche à afficher sur le panneau tactile du scanner.

#### Indication

- Les boutons de tâche sont classés et affichés par leur nom. Si vous souhaitez régler les boutons de tâche de façon à ce qu'ils s'affichent dans un ordre particulier, insérez des lettres ou des nombres séquentiels avant le nom lorsque vous enregistrez chaque bouton de tâche. Ex.) 01\_xxxx
- Si vous saisissez un nom de bouton de tâche de deux lignes de long, l'affichage du bouton de tâche sera long de deux lignes.
- Couleur du bouton de tâche Indiquez une couleur pour le bouton de tâche.

- - Afficher l'écran des réglages de numérisation Lorsqu'on appuie sur ce bouton de tâche, l'écran des réglages de numérisation s'affiche.
  - Sauter l'écran des réglages de numérisation Lorsqu'on appuie sur ce bouton de tâche, la numérisation débute sans que l'écran des réglages de numérisation ne s'affiche.

## IMPORTANT

Si vous sélectionnez [Sauter l'écran des réglages de numérisation], la numérisation débute dès qu'on appuie sur le bouton de tâche, qu'un document soit inséré ou non.

- Paramètres du nom de fichier personnalisé Affichez l'écran des réglages du nom de fichier personnalisé. (Voir « Paramètres du nom de fichier personnalisé » à la p. 134.)
- Options de numérisation/d'envoi Affichez l'écran des réglages de numérisation/d'envoi. (Voir « Réglages de numérisation/d'envoi » à la p. 91.)

#### [ Indication

Lorsque vous enregistrez un nouveau bouton de tâche, les articles suivants ne sont pas affichés dans « Réglages d'envoi » dans les réglages de numérisation de l'écran des réglages de numérisation/d'envoi.

- Nom de fichier
- Nom de fichier auto
- Envoyer le fichier d'index
- Paramètres d'index
  - Affichez l'écran des réglages d'index. (Voir
  - « Paramètres d'index » à la p. 135.)

#### Paramètres du nom de fichier personnalisé

Spécifiez la méthode de création des noms de fichiers utilisés pour enregistrer les images numérisées.

	administrator	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche > Bouton Tâche partagée > Nouveau bouton de tâche > Paramètres du nom de fi	
	Accueil	Nom de fichier	
		Lonsque vous sélectionnez ce bouton de tichter	
	Bouton Tâche	Ajouter la date au nom de fichier	
	Réglages utilisateur		
	Réglage administrateur		
	Déconnexion		
d	Extinction		
0		Annuler OK م	

Nom de fichier

Indiquez un nom pour le fichier image à envoyer.

- Lorsque vous sélectionnez ce bouton de tâche Choisissez si l'écran de saisie du nom de fichier apparaît ou non lorsque vous démarrez la numérisation avec le bouton de tâche.
- Ajouter la date au nom de fichier

Le scanner ajoute 17 chiffres qui indiquent la date et l'heure au nom du fichier image à envoyer.

#### Ex.) 14 mai 2016, 15:40:30 h.

aaaammij : Nom de fichier + 20160514154030123 mmijaaaa : Nom de fichier + 05142016154030123 jjmmaaaa : Nom de fichier + 14052016154030123 \* Les trois derniers chiffres indiquent le nombre de millisecondes. Vous pouvez sélectionner [Personnalisé] pour configurer les réglages supplémentaires du nom de fichier. Les réglages supplémentaires sont identiques à ceux dans « Paramètres du nom de fichier personnalisé » (voir p. 117) sous Administration des utilisateurs.

#### Paramètres d'index

Choisissez de joindre ou non des métadonnées (fichiers d'index) aux images numérisées.

	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche > Bouton Tâche partagée > Nouveau bouton de tâche > Paramètres d'indes administrator									
	Accueil	SI la numérication est exécutée en même temps que le transfert du fichier de Timage numéricée, diverses informations pesuvent être transmises dans un fichier de Tindex du formulaire emi ou csx.								
	_	Envoyer le fichier d'index		Activé	Désactivé					
	Bouton Täche	Lorsque vous sélectionnez ce bouton	le tâche Ignorer l'é	cran de saisie de la chaîne de ca	ractères de l'index 👿					
	Réglages utilisateur									
	Réglage administrateur									
	Déconnexion		<b>•</b>	*						
Φ	Extinction	Annuler			OK 🎝					

• Envoyer le fichier d'index

Sélectionnez [Activé] pour envoyer les fichiers d'index. Les fichiers d'index sont créés en fonction des « Paramètres d'index » (voir p. 119) configurés sous Administration des utilisateurs.

• Lorsque vous sélectionnez ce bouton de tâche Choisissez si l'écran de saisie de ligne d'index apparaît ou non lorsque vous démarrez la numérisation avec le bouton de tâche.

## □ Copie de boutons de tâche

Vous pouvez copier les boutons de tâche et les enregistrer comme nouveaux boutons de tâche.

### Indication

- Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez copier un bouton de tâche dans le bouton tâche partagé et l'enregistrer comme un bouton de tâche différent après avoir changé certains réglages.
- Dans les réglages de bouton de tâche d'utilisateur personnel affiché en appuyant sur le bouton [Modifier] dans la colonne de tâchesde l'écran d'administration des utilisateurs, vous pouvez copier des boutons de tâche entre le bouton tâche partagé et le bouton ma tâche.
- 1. Sélectionnez le bouton de tâche à copier et appuyez sur [Modifier] [Copier].

	administrator	Réglage	administrat	eur > Régi	lages des	boutons d	e täche							
		🔳 Тур	e de bouton	de tâche		Bouto	n Tâche p	artagée					Nouveau bouto de tâche	2n ▶
			Nom du	boutor	i de tác	he						6	Modifier	-
		<b>1</b>	Docume	nt1									Copier	
			Other									U		Ľ
			Report1										Supprimer	
			Report2										Exporter	
												-	Importer	
													Modifier	•
													Infos	
													détaillées	•
			1											
		ABC	DEF	GHI	JKL	MNO	PQR	STU	VWX	ΥZ	0-9			
0	extinction	•	Retou	ır										

L'écran de copie apparaît.

2. Appuyez sur [OK].

	a disclution to a	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche > Copie de l'adresse	
	Accuell	Copier vers Bouton Täche partagée	
	2	Nom du bouton de tâche	1/1
	Bouton Täche	Document1	
			T
20 20	Réglages utilisateur		
₽	Réglage administrateur		
F	Déconnexion		
Ф	Extinction	Annuler 0	د لد

Un double du bouton de tâche avec le même nom que le bouton source est créé.

**3.** Modifiez le nom et les réglages du bouton de tâche copié, puis enregistrez-le en tant que nouveau bouton de tâche.

## □ Modification de tâches

Vous pouvez modifier les réglages d'une tâche enregistrée.

1. Sélectionnez le bouton de tâche à modifier et appuyez sur [Modifier] - [Modifier].

Administrator     Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche				
Accueil	Type de bouton de tâche Bouton Tâche partagée	Nouveau bouton		
	Nom du bouton de tâche	Modifier 🗼		
	V Document1	Copier		
-	Other     Benert1	Supprimer		
	Beport2	Exporter		
		Importer		
Reglages utilisateur				
-		Modifier		
Reglage administrateur		Infos		
		détaillées >		
Dèconnexion	ABC DEF GHI JKL MINO PQR STU VWX YZ 0-9			
Extinction	Retour			

L'écran de modification apparaît.

2. Changez les réglages du bouton de tâche, puis appuyez sur [OK].

administrator	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche > Bouton Tâche partagée > Modifier	
Accueil	Nom du bouton de táche	
	Couleur du bouton de tâche	▼
Bouton Täche	Lorsque vous sélectionnez ce bouton de tâche     Afficher Nicran d	es réglages de numérisation 🔫
	Paramètres du nom de fichier personnalisé	Modifier +
Réglages utilisateur	Options de numérisation/d'envoi	Modifier +
Réglage administrateur	Paramètres d'index	Modifier +
Deconnection		
C Extinction	Annuler Défaut	ок и

Pour les détails sur les réglages, voir « Enregistrement de nouveaux boutons de tâche » à la p. 133.

### □ Exportation des boutons de tâche

Vous pouvez enregistrer un bouton de tâche dans un dossier spécifié comme fichier au format CSV. Exportez les boutons de tâche lorsque vous voulez sauvegarder les boutons de tâche ou déplacer les données sur un serveur différent lors du changement de serveur, par exemple.

#### 1. Appuyez sur [Modifier] - [Exporter].

	administrator	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche				
	Accueil	Type de bouton de tâche     Bouton Tâche partagée	Nouveau bouton de tâche 🗼			
		Nom du bouton de tâche	Modifier 🕨			
	Bouton Tache	Document1	Copier .			
		Other	F			
		Beport1	Cunnerimor			
		Report2	Exporter			
	Réglages utilisateur		Importer			
	Réglage administrateur		Modifier			
	Déconnexion		détaillées 🕨			
Φ	Extinction	Retour				

L'écran Exporter s'affiche.

2. Saisissez les informations nécessaires pour chaque article.

administrator	Réglages administrateur > Réglages des bout	ons de tâche > Bouton Tâche partagée > Exporter	
Accuell	Nom d'hôte		Test de connexion
	Nom d'utilisateur		
Bouton Táche	Mot de passe		
	Domaine/Groupe de travail		
Réglages utilisateur	Chemin d'accès au dossier		Parcourir
Réglage administrateur			
Déconnexion			
C Extinction	Annuler		ليم ٥٢

#### Indication

- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Appuyez sur [Parcourir] pour afficher l'écran de dossier partagé, puis spécifiez le dossier hôte et partagé.

#### 3. Appuyez sur [OK].

L'exportation démarre.

Une fois le processus achevé, un message apparaît.

#### 4. Appuyez sur [Oui].

## □ Importation des boutons de tâche

Vous pouvez importer les données de boutons de tâche dans ScanFront.

1. Appuyez sur [Modifier] - [Importer].

Q administrator	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche	
Accueil	Type de bouton de tâche Bouton Tâche partagée	Nouveau bouton de tâche
	Nom du bouton de tâche	Modifier 🖡
a 🗘	Document1	Conier
Source rache	Other	
	Beport1	Supprimer
	Report2	Franks
Réglages utilisateur		Importer
Réglage administrateur		Modifier +
		Infos
Déconnexion		detainees .
	ADC DET OIN ARC INNO 1-QR 310 VWA 12 019	
L Extinction	Recour	

L'écran d'importation s'affiche.

 Saisissez les informations nécessaires pour chaque article et spécifiez le fichier de réglage du bouton de tâche exporté.

administrator	Réglages administrateur > Réglages des boutons de tâche > Bouton Tâche partagée > Importer					
Accueil	Nom d'hôte     Tret de     connection					
	Nom d'utilisateur					
Bouton Täche	Mot de passe					
	Domaine/Groupe de travail					
Réglages utilisateur	Eichier de réglages des boutons de Parcourir tache					
Réglage administrateur	Erriture des données					
Déconnexion						
C Extinction	کر Annuler OK					

#### Indication

- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Appuyez sur [Parcourir] pour afficher l'écran de dossier partagé, puis spécifiez le dossier hôte et partagé.
- Pour « Écriture des données », sélectionnez l'action à effectuer lors de l'importation du fichier de réglage du buton de tâche.
  - Remplacer toutes les données : Supprime tous les boutons de tâche actuellement enregistrés et les écrase avec les boutons de tâche importés.
  - Ajouter des données : Ajoute les boutons de tâche importés aux boutons de tâche actuellement enregistrés.

#### 4. Appuyez sur [OK].

L'importation commence.

Une fois le processus achevé, un message apparaît.

## 5. Configuration du périphérique

Advectories

À partir de l'écran de configuration du périphérique, vous pouvez configurer les réglages du scanner ScanFront.

#### 1 Réglages réseau

Confirmez ou modifiez les réglages réseau configurés dans le scanner ScanFront. (Voir « Réglages réseau » à la p. 141.)

2 Réglages de langue/fuseau horaire

Réglez la langue affichée sur le panneau tactile de ScanFront et la région géographique dans laquelle il sera utilisé. (Voir « Langue/Fuseau horaire » à la p. 142.)

## IMPORTANT

Le marquage de l'heure sur les e-mails envoyés dépend aussi du réglage du fuseau horaire. ③ Paramètres de date/heure

Réglez la date/heure pour le scanner ScanFront. (Voir « Paramètres de date/heure » à la p. 142.)

④ Déconnexion auto Réglez la durée après laquelle la déconnexion auto est

réalisée. (Voir « Déconnexion auto » à la p. 143.)

#### **(5)** Maintenance de ScanFront

Affichez l'écran de mode de maintenance de ScanFront. (Voir « Écran de fonctionnement du périphérique » à la p. 165.)

6 Formater le ScanFront

Effacez toutes les informations utilisateur enregistrées sur ScanFront. (Voir « Initialisation du ScanFront » à la p. 218.)

⑦ Réglages SNMP

Permet de configurer les réglages à l'aide de SNMP. (Voir « Réglages SNMP » à la p. 143.)

### Réglages réseau

Configurez le nom du périphérique et l'adresse IP utilisée pour connecter ScanFront à un réseau (Voir « Réglages réseau » à la p. 39.)



administrator	Réglages administrateur > Configuration	n du périphérique > Réglage réseau	
Accuel	DNS		Récupération
Bouton Täche	DNS (Secondaire)		servour DNS
	<ul> <li>NTP (Primaire)</li> </ul>		Activer le serveur NTP
Reglages utilisateur	<ul> <li>NTP (Secondaire)</li> </ul>		
🤹 Réglage administrateur			
Déconnexion		∞ 2/2 ▲	
C Extinction	Annuler		0к م

## 

Réglez le nom du périphérique de 15 caractères au maximum avec une combinaison de lettres, de nombres et de traits d'union (-). Il n'est pas possible d'utiliser un trait d'union (-) à la fin du nom du périphérique.

### Langue/Fuseau horaire

Confirmez et modifiez la langue d'affichage et les réglages de région du scanner ScanFront.

administrator	Réglages administrateur > Configuration du périphérique > Langue/Fuseau horaire			
Accest	1 Langue sur le	Français		
	Penpherique     Puseau horaire	(GMT +09:00) Heure de Tokyo	•	
Bouton Táche	(	Activer économie de lumière de jour		
Reglages utilisateur				
Réșlage administrateur				
Deconnection				
C Extinction	Annuler		ок	لہ

① Langue sur le périphérique

Réglez la langue d'affichage pour le scanner ScanFront.

## 

Le ScanFront doit être redémarré après avoir modifié le réglage de la langue d'affichage.

2 Fuseau horaire

Permet de définir la région dans laquelle le ScanFront sera utilisé.

③ Activer économie de lumière de jour

Appliquez l'économie de lumière de jour pour la région définie comme fuseau horaire.

## 

- Si vous ne définissez pas le bon fuseau horaire, les dates mémorisées pour l'envoi des e-mails et pour l'enregistrement des fichiers image seront incorrectes.
- Lorsque l'économie de lumière de jour est activée, l'heure correcte peut ne pas apparaître. Si c'est le cas, réglez l'heure exacte.

## Deramètres de date/heure

Réglez la date et l'heure pour le scanner ScanFront. La date et l'heure seront appliquées aux noms de fichiers personnalisés, par exemple.



### Déconnexion auto

Permet de régler le scanner de manière à déconnecter automatiquement les utilisateurs après une période d'inactivité déterminée.



## 

La déconnexion automatique est exécutée une fois le temps d'attente spécifié dans [Déconnexion auto] écoulé, même lors de l'utilisation du scanner sans aucun utilisateur enregistré.

## □ Réglages SNMP

Permet de configurer les paramètres pour gérer le ScanFront à l'aide de SNMPv1 et SNMPv3. Les paramètres pour SNMPv1 et SNMPv3 apparaissent lorsque vous appuyez sur la touche OK sur l'écran.



SNMP est un protocole pour contrôler les appareils de communication sur un réseau selon une base de données d'informations de gestion (appelée MIB) et peut être utilisé pour vérifier l'état de ScanFront et les informations d'erreur en utilisant un ordinateur. ScanFront est compatible avec SNMPv1 et SNMPv3 avec des capacités avancées et vous pouvez utiliser l'un ou l'autre ou les deux. Réglez en fonction de l'utilisation et de l'environnement.

#### Indication

Avec le logiciel de gestion SNMP, vous pouvez configurez, surveiller et contrôler le ScanFront à partir de l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions du logiciel.

#### 1) Paramètres SNMPv1



SNMPv1 détermine la portée de communication avec des informations appelées noms de communauté mais ces noms sont passés au réseau sous forme de texte simple, ce qui les rend vulnérables à la violation de la sécurité. Pour assurer la sécurité, désactivez SNMPv1 et utilisez SNMPv3.

## 

Les paramètres [Agent SNMP] et [Sécurité SNMP - Interruption d'authentification] sont les mêmes pour SNMPv1 et SNMPv3. Les modifications de ces paramètres dans SNMPv1 se reflètent dans SNMPv3 et vice versa. Les autres paramètres peuvent être configurés indépendamment pour SNMPv1 et SNMPv3.

#### Service SNMP

Réglez-le sur [Activé] lors de l'utilisation de SNMPv1.

### Agent SNMP



Saisissez l'emplacement d'installation de l'agent SNMP.

## 🚺 IMPORTANT

Le même réglage se reflète dans SNMPv3.
#### Paramètres de la communauté SNMP

<ul> <li>admini</li> </ul>	Réglages administrateur > Configuration du périphérique > Paramètres SNMPv1 > Paramètres de la communauté				
Accueil	Nom	ore total de communautés: 0			
		Nom de communauté	Recevoir les paramètres de l'hôte		
Bouton	Tàche				
	_				Ŧ
Réglage	es utilisateur				Tout sélec /désélec
					Modifier
🗘 Réglage	administrateur				<b></b>
	_				Infos détaillées
Déconn	exion				
_					
	••	Retour			

Permet d'afficher les communautés auxquelles appartiennents les hôtes SNMP qui sont autorisés à envoyer des demandes SNMP à l'agent SNMP. Pour enregistrer une communauté pour laquelle les demandes SNMP sont autorisées, appuyez sur [Modifier] - [Nouveau] et configurez le nom de la communauté, l'hôte qui reçoit et les privilèges de la communauté.

administrator	Réglages administrateur > Configuration du périphérique > Paramètres SNMPv1 > Paramètres de la communauté > Nouveau
	Nom de communauté
Accueil	Recevoir les paramètres de l'hôte     Tous les hôtes     Hôtes listés
	Liste d'hôtes de récestion
	v .
	Droits de groupe     Lécture stude     LineVerrire
44	Pour indiquer plusieurs hôtes, séparer chaque élément par un saut de ligne
Extinction	Annuler OK J

• Nom de communauté

Saisissez le nom de communauté (jusqu'à 32 caractères: alphanumériques et symboles « - » et « \_ » uniquement).

• Recevoir les paramètres de l'hôte

Lorsque [Tous les hôtes] est sélectionné, les paquets des hôtes SNMP appartenant à la communauté enregistrée sous [Paramètres de la communauté SNMP] seront acceptés.

• Liste d'hôtes de réception

Lorsque [Hôtes listés] est sélectionné sous [Recevoir les paramètres de l'hôte], saisissez l'adresse IP de l'hôte dont vous acceptez les paquets SNMP.

### 

Notez que « Défaut » compris dans la liste hôte de réception sera interprété comme ayant tous les hôtes spécifiés.

#### Indication

Pour modifier le réglage de la communauté enregistrée, sélectionnez la communauté dans l'écran [Paramètres SNMP], appuyez sur [Modifier] - [Modifier] et modifiez le réglage sur l'écran [Modifier].

#### Sécurité SNMP - Interruption d'authentification

Lorsque [Activé] est sélectionné et une demande SNMP est reçue d'une communauté non enregistrée sous [Paramètres de la communauté SNMP], un message est envoyé à la destination d'interruption de transmission.

### 

Le même réglage se reflète dans SNMPv3.

#### Paramètres d'interruption SNMP



Permet d'afficher les communautés pour lesquelles les interruptions SNMP sont configurées.

Pour enregistrer une interruption SNMP, appuyez sur [Modifier] - [Nouveau] et configurez la destination de transmission pour l'interruption SNMP et son nom de communauté.



#### 2 Paramètres SNMPv3



SNMPv3 permet la gestion du périphérique de réseau avec de puissantes capacités de sécurité.

### 

Les paramètres [Agent SNMP] et [Sécurité SNMP - Interruption d'authentification] sont les mêmes pour SNMPv1 et SNMPv3. Les modifications de ces paramètres dans SNMPv1 se reflètent dans SNMPv3 et vice versa. Les autres paramètres peuvent être configurés indépendamment pour SNMPv1 et SNMPv3.

#### Service SNMP

Réglez sur [Activé] lors de l'utilisation de SNMPv3.

#### Agent SNMP



Saisissez l'emplacement d'installation de l'agent SNMP.

### 

Le même réglage se reflète dans SNMPv1.

### Paramètres utilisateur SNMP



Indique les utilisateurs disponibles pour SNMPv3.

Appuyez sur [Modifier] - [Nouveau] pour enregistrer et régler un utilisateur.

administrator	Réglages administrateur > Configuration du périphérique > Paramétres SNMPV3 > Réglages utilisateur > Nouveau		
	Nom d'utilisateur		
Accueil	Algorithme d'authentification	MDS 👻	
Bouton Täche	Mot de passe d'authentification		
	Droits utilisateur	Lecture seule Lire/écrire	
Réglages utilisateur			
Réglage administrateur	Algorithme de cryptage	DES	
Déconnexion	Mot de passe de cryptage		
C Extinction	Annuler	لم ٥٢	

Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur (jusqu'à 32 caractères: alphanumériques et symboles « - » et « \_ » uniquement). Vous ne pouvez pas enregistrer un utilisateur avec le même nom enregistré dans [Paramètres d'interruption].

Algorithme d'authentification

Permet de spécifier l'algorithme de cryptage du mot de passe d'authentification. Sélectionnez soit [MD5], soit [SHA1].

• Mot de passe d'authentific

Saisissez le mot de passe pour authentifier le nom d'utilisateur (huit à seize caractères: alphanumériques et symboles « - » et « \_ » uniquement).

• Droits utilisateur

Choisissez si le nom d'utilisateur enregistré doit être en lecture seule ou lecture et écriture.

- Algorithme de cryptage Spécifiez l'algorithme de cryptage pour le mot de passe de cryptage. Sélectionnez soit [DES], soit [AES].
- Mot de passe de cryptage

Saisissez le mot de passe utilisé pour crypter les données transmises et reçues (huit à seize caractères: alphanumériques et symboles « - » et « ) » uniquement).

#### Sécurité SNMP - Interruption d'authentification

Lorsque [Activé] est sélectionné et une demande SNMP est reçue d'un utilisateur non enregistrée sous [Paramètres d'utilisateur SNMP], un message est envoyé à la destination d'interruption.

### IMPORTANT

Le même réglage se reflète dans SNMPv1.

#### Paramètres d'interruption SNMP

•	administrator	Réglages administrateur > Configuration du périphérique > Paramètres SNMPv3 > Paramètres d'interruption	
	Accueil	Compte total d'utilisateurs :0	
	Routon Táche	Nom d'utilisateur Destinat. de traps	
			*
	Réglages utilisateur		Tout sélec /désélec
	Réglage administrateur		Modifier
	_		Infos détaillées
	Déconneción		
Φ	Extinction	Recour	

Permet de montrer les utilisateurs qui peuvent utiliser l'interruption SNMP.

Appuyez sur [Modifier] - [Nouveau] pour enregistrer et régler un utilisateur.

administrator	Réglages administrateur > Configuration du périphérique > Paramétres SNMPv3 > Paramétres d'Interruption > Nouveau		
	Nom d'utilisateur		
Accueil	Algorithme d'authentification	MDS	
Bouton Täche	Mot de passe d'authentification		
	Destinat. de traps		
Réglages utilisateur			
Réglage administrateur	Algorithme de cryptage	DES	
Déconnexion	Mot de passe de cryptage		
	Pour indiquer plusieurs destinations de trap, s	éparer chaque élément par un saut de ligne.	
Extinction	Annuler	0x لم	

Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur (jusqu'à 32 caractères: alphanumériques et symboles « - » et « \_ » uniquement). Vous ne pouvez pas enregistrer un utilisateur avec le même nom enregistré sous [Paramètres d'utilisateur SNMP].

Algorithme d'authentification

Permet de spécifier l'algorithme de cryptage du mot de passe d'authentification. Sélectionnez soit [MD5], soit [SHA1].

• Mot de passe d'authentification

Saisissez le mot de passe pour authentifier le nom d'utilisateur (huit à seize caractères: alphanumériques et symboles « - » et « \_ » uniquement).

• Destinat. de traps

Réglez le(s) hôte(s) auxquels les déroutements sont envoyés. Veillez à en régler au moins un.

- Algorithme de cryptage Spécifiez l'algorithme de cryptage pour le mot de passe de cryptage. Sélectionnez soit [DES], soit [AES].
- Mot de passe de cryptage

Saisissez le mot de passe utilisé pour crypter les données transmises et reçues (huit à seize caractères:

alphanumériques et symboles « - » et « \_ » uniquement).

# **6.** Réglages du serveur

Dans l'écran des réglages du serveur, vous pouvez configurer les réglages du serveur mail pour l'envoi d'images par e-mail et les réglages pour accéder à un serveur d'authentification réseau compatible avec un service d'annuaires.



#### 1 Serveur e-mail

Réglez le serveur mail à utiliser pour l'envoi d'e-mails. (Voir « Serveur e-mail » à la p. 151.)

```
2 FAX
```

Réglez le fournisseur de service fax à utiliser pour l'envoi de télécopies. (Voir « FAX » à la p. 152.)

#### ③ Serveur d'authentification

Réglez le serveur de domaine (serveur d'authentification) sur lequel les comptes utilisateur ont été enregistrés avec Active Directory.

(Voir « Serveur d'authentification » à la p. 153.)

4 Serveur de carnets d'adresses

Effectuez ces réglages lors de l'utilisation d'un serveur LDAP.

(Voir « Serveur de carnets d'adresses » à la p. 155.)

(5) Serveur FTP

Réglez la fonction pour le transfert d'un journal de résultats de numérisation avec un fichier image lors du transfert vers un serveur FTP. (Voir « Serveur FTP » à la p. 156.)

6 Serveur proxy HTTP

Configurez-le si vous souhaitez utiliser un serveur proxy HTTP lors de l'envoi de fichiers au dossier partagé. (Voir « Serveur proxy HTTP » à la p. 157.)

⑦ Serveur proxy FTP

Configurez le serveur proxy à utiliser lors de la connexion à un serveur externe FTP via un serveur proxy FTP. (Voir « Serveur proxy FTP » à la p. 157.)

#### Serveur e-mail

Vous pouvez configurer les réglages du serveur mail pour l'envoi d'e-mails.

### Indication

Le ScanFront envoie un grand volume de données par e-mail. Veillez à confirmer les réglages du serveur mail avec l'administrateur de votre système d'e-mails avant de configurer les réglages.

administrator	Réglages administrateur > Réglages du serveur > Serveur mail		
travel	Protocole SMTP		
	Nom d'hôte (Adresse)		
	Numéro de port 25		
	Taille d'un e-mail dirisé Accune 🔻		
	Methode dauchentification du     SMTP     POP avant SMTP     Authentification     SMTP		
	Serveur POP Test de connexion		
	Numéro de port     110		
	Temps d'attente après l'autorisation 3000 msec (Max : 5000 msec) POP		
	Annuler OK »		

#### Protocole

Sélectionnez le protocole à utiliser lors de l'envoi via email. Lorsque vous effectuez une communication cryptée, vous pouvez sélectionner [SMTPS] ou [STARTTLS].

### Indication

 Un certificat doit être importé pour utiliser les transmissions cryptées. Pour plus de détails sur les certificats, reportez-vous à « Certificats » (p. 163).

- Lorsque [SMTPS] ou [STARTTLS] est sélectionné, seul [Authentification SMTP] peut être utilisé comme [Méthode d'authentification du serveur mail].
- Nom d'hôte (Adresse)

Saisissez le nom ou l'adresse du serveur SMTP (pour l'envoi d'e-mails).

### Indication

Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.

• Numéro de port

Modifiez le numéro de port si nécessaire. Le numéro de port standard est 25.

• Taille d'un e-mail divisé

Si le fichier image devant être joint à un e-mail est trop lourd pour l'envoi, le fichier est divisé en segments de la taille spécifiée avant d'être envoyé.

### 

- Les fichiers d'image de 10 Mo ou plus ne peuvent pas être envoyés en une seule pièce.
- Si le client du mail de destination ne prend pas en charge les pièces jointes en plusieurs parties, il se peut que la reconstitution des segments envoyés en un fichier image soit impossible. Dans ce cas, désactivez ce réglage et divisez manuellement les documents numérisés avant l'envoi.
- Méthode d'authentification du serveur mail Configurez ce réglage en vous basant sur la méthode d'authentification de votre serveur mail. Pour plus de détails sur la méthode d'authentification du serveur mail, contactez l'administrateur de votre système d'e-mail.

### IMPORTANT

- Si un réglage autre que [SMTP] est sélectionné pour la méthode d'authentification du serveur mail, les réglages d'authentification pour le serveur mail doivent être configurés pour chaque utilisateur. (Voir p. 116.)
- Si vous sélectionnez un réglage autre que [SMTP], assurezvous d'enregistrer les utilisateurs.
- Lorsque [POP avant SMTP] est sélectionné, assurez-vous de spécifier le nom d'hôte (ou l'adresse) et le numéro de port du serveur POP utilisé, ainsi que le temps d'attente qui suit l'authentification POP.
- Lorsque [Auhentification SMTP] est sélectionné, une méthode d'authentification d'un niveau très élevé est sélectionnée automatiquement parmi les méthodes d'authentification SMTP.

### 🗆 FAX

Configurez les réglages suivants concernant le service Internet de télécopie que vous utilisez.

administrator	Réglages administrateur > Réglages du serveur > Télécopie		
	Réglez le format d'envoi spécifié par le	fournisseur pour le FAX.	
Accuel	Nom du fournisseur		(Entrée non nécessaire.)
	Nom d'utilisateur		(Entrée non nécessaire.)
Bouton Táche	Mot de passe	Modifier le mot de passe	
			(Entrée non nécessaire.)
	Régler le format de la transmission du l	AX sur À, Objet ou Message. (n : Numér	ro de FAX, h : Nom du fournisseur, u : Nom de
Réclages utilisateur	(ex. numéro FAX@Nom fournisseur) %n	%@%h%	
	A 🔳		
Réglage administrateur	Objet		
	Message		
Déconnection			<b>•</b>
Extinction	Annuler		ок 🕨

• Nom du fournisseur

Si vous utilisez un service Internet de télécopie et si la spécification du nom du fournisseur est nécessaire, saisissez ici le nom de fournisseur spécifié par votre fournisseur.

Nom d'utilisateur

Si vous utilisez un service Internet de télécopie et si la spécification des informations utilisateur est nécessaire, saisissez le nom d'utilisateur enregistré auprès de votre fournisseur.

• Mot de passe

Pour utiliser le mot de passe de l'utilisateur spécifié dans [Nom d'utilisateur], sélectionnez [Modifier le mot de passe] et saisissez le mot de passe.

#### • À, Objet et Message

Saisissez l'adresse e-mail (À), l'objet et le message pour les e-mails qui seront envoyés au service Internet de télécopie.

Si vous saisissez les chaînes de saisie suivantes pour ces réglages, les chaînes seront remplacées par les chaînes suivantes lors de l'envoi de la télécopie.

Chaîne d'entrée	Chaîne de remplacement	
%n%	Numéro de télécopie enregistré dans le carnet d'adresses et sélectionné avant l'envoi du fichier d'image.	
%h%	Nom du fournisseur	
%u%	Nom d'utilisateur	
%pw%	Mot de passe	

Par exemple, les chaînes de substitution que vous saisissez seront remplacées comme suit lorsque le numéro de télécopie est « 001112222», le nom du fournisseur « FaxService » et le nom d'utilisateur « SFUser ».

Chaîne d'entrée	Chaîne de remplacement
%n%@%h%	001112222@FaxService
Notification d'envoi de télécopie (de %u%)	Notification d'envoi de télécopie (de SFUser)

### □ Serveur d'authentification

Lors de l'utilisation d'un serveur de domaine compatible avec Active Directory ou OpenLDAP, vous pouvez vous connecter au ScanFront avec un compte utilisateur enregistré sur le serveur de domaine. Dans les réglages du serveur d'authentification, vous pouvez enregistrer le serveur de domaine à utiliser en tant que serveur d'authentification. Si les informations de compte comprennent les adresses e-mail, vous pouvez aussi configurer les réglages pour consulter et enregistrer les adresses e-mail.

Vous pouvez enregistrer jusqu'à quatre serveurs d'authentification.

### IMPORTANT

- Après avoir configuré un serveur d'authentification, redémarrez ScanFront afin de mettre à jour son affichage.
- Pour plus de détails sur l'utilisation et le réglage d'un serveur d'authentification, contactez l'administrateur de votre serveur.





- Serveur d'authentification Sélectionnez le serveur d'authentification à régler.
- Activer le serveur d'authentification Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs enregistrés sur le serveur d'authentification de se connecter.
- Utiliser SSL

Cochez cette case pour utiliser SSL afin de communiquer avec le serveur d'authentification.

Méthode d'authentification

Sélectionnez l'une des méthodes suivantes en fonction du service d'annuaires utilisé par le serveur d'authentification.

- Sélectionnez [Simple] si le service d'annuaires utilisé par le serveur d'authentification est OpenLDAP.
- Sélectionnez [Répertoire Actif] si le service d'annuaires utilisé par le serveur d'authentification est Active Directory.

• Base de recherche

Saisissez la base de recherche pour consulter les adresses e-mail enregistrées sur le serveur d'authentification.

### IMPORTANT

Pour les détails sur les chaînes de caractères à saisir pour la base de recherche, contactez l'administrateur de votre système.

Nom d'hôte (Adresse)

Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'authentification.

### Indication

- Si vous sélectionnez [Répertoire Actif] comme [Méthode d'authentification], saisissez le nom de domaine complet (FQDN) au lieu de l'adresse IP. Il ne fonctionnera pas avec une adresse IP.
- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Domaine

Saisissez un nom de domaine pris en charge par Active Directory.

• Numéro de port

Saisissez le numéro de port utilisé pour le protocole LDAP. Le numéro de port standard est 389.

### Indication

Le numéro de port standard sera 636 lorsque [Utiliser SSL] est activé.

Nom d'utilisateur

Lorsque vous utilisez le serveur d'authentification comme serveur de carnets d'adresses, saisissez un nom d'utilisateur pour consulter les adresses e-mail.

#### Enregistrer/Modifier le mot de passe

Lorsque vous souhaitez régler un mot de passe pour l'utilisateur mentionné au dessus, cochez cette case et saisissez un mot de passe.

#### [ Indication

La modification du mot de passe permet de mettre à jour les informations de mot de passe enregistrées sur ScanFront mais n'a pas d'incidence sur le mot de passe enregistré sur le serveur.

Lorsque l'authentification serveur est configurée, des zones de liste pour la sélection de l'authentification périphérique ou de l'authentification serveur sont ajoutées à l'écran de connexion.

### □ Serveur de carnets d'adresses

Lors de l'utilisation d'un serveur de carnets d'adresses (serveur LDAP), sélectionnez le serveur et entrez tous les réglages si le serveur d'authentification et le serveur de carnets d'adresses sont différents. Pour les détails sur les réglages, voir « Serveur d'authentification » à la p. 153.

#### 💡 Indication

Lorsque vous utilisez un serveur de carnets d'adresses différent du serveur d'authentification, sélectionnez [Anonyme] pour [Méthode d'authentification].



2	administrator	Réglages administrateur > Réglages du se	nveur > Serveur de carnets d' adresses	
	Accuell	Numéro de port	389	
	_	Nom d'utilisateur		
20	Bouton Täche	Mot de passe	Modifier le mot de passe	
- <b>4</b> 0	Réglages utilisateur			
\$	Réglage administrateur			
	Discourses			
- 47°	- Deconnectan		▼ 2/2 ▲	
( <sup>1</sup> )	Extinction			
		Annuler	ОК	

#### □ Serveur FTP

Vous pouvez utiliser la fonction pour le transfert d'un journal de résultats de numérisation avec un fichier image lors du transfert vers un serveur FTP. Lorsque cette fonction est activée, un journal de résultats de numérisation avec le même nom de fichier comme fichier image est transféré au même dossier FTP que le fichier image. L'extension pour le fichier journal est « .log ».

	administrator	Réglages administrateur > Réglages du serveur > Serveur FTP
	Accuell	Créer fichier journal "End of Batch"     Activer Description:
	Bouton Táche	Le funde (suma una on-auco (".vog) sera cree oans le meme reperiore et portera le meme nom de nover que le fichier image.
	Réglages utilisateur	
	Réglage administrateur	
	Décennexion	
Ф	Extinction	Annuker OK

### □ Serveur proxy HTTP

Configurez le serveur proxy à utiliser lors de l'utilisation d'un serveur proxy http pour la connexion à un réseau externe (voir p. 85) lors de l'envoi de fichiers au dossier partagé.

	Réglages administrateur > Réglages du serveur > Serveur pro	xy HTTP
Accueil	Serveur proxy HTTP	
Bouton Tâche	Numero de port	
Réglages utilisateur		
Réglage administrateur		
Déconnexion		
C Extinction	Annuler	0K لم

### □ Serveur proxy FTP

Configurez le serveur proxy à utiliser en passant un parefeu pour se connecter à un serveur externe FTP via un serveur proxy FTP. (Voir p. 157.)

#### 😰 Indication

- Pour se connecter via un serveur proxy FTP, la case [Activer] pour [Utiliser le proxy FTP] doit être sélectionnée sur l'écran d'enregistrement d'adresse FTP (voir p. 87).
- Les serveurs proxy nécessitant des noms d'utilisateur et des mots de passe ne sont pas pris en charge.



Nom d'hôte (Adresse)

Saisissez l'adresse du serveur proxy FTP.

Numéro de port

Saisissez le numéro de port du serveur proxy FTP.

# **7.** Réglages du système

Dans l'écran Réglages du système, vous pouvez sauvegarder et restaurer les informations de paramètres du ScanFront. Le journal d'exportation des erreurs et le ScanFront peuvent être mis à jour en accédant au ScanFront depuis le navigateur Internet d'un terminal externe. Voir « Accès à partir du navigateur Web d'un terminal externe » à la p. 169 ou « Affichage du menu Web » à la p. 188 pour plus de détails au sujet de la méthode d'accès.



① Sauvegarder tous les réglages

Sauvegardez les réglages ScanFront. (Voir « Sauvegarder tous les réglages » à la p. 159.)

Les réglages suivants ne sont pas sauvegardés.

- Adresse IP
- Nom du périphérique
- Valeurs d'ajustement du panneau tactile
- 2 Restaurer tous les réglages

Restaurez les réglages ScanFront. (Voir « Restaurer tous les réglages » à la p. 159.)

③ Exporter le journal des erreurs

Export du journal des erreurs. Cela s'affiche lors de l'accès depuis le navigateur Internet d'un terminal externe. (Voir « Export du journal des erreurs » à la p. 160.)

4 Infos version

Affichez les informations de version du SE et des modules ScanFront.

⑤ Mise à jour de version

Mettez à jour la version du ScanFront. Cela s'affiche lors de l'accès depuis le navigateur Internet d'un terminal externe. (Voir « Mise à jour de version » à la p. 161.)

### □ Sauvegarder tous les réglages

Vous pouvez sauvegarder les réglages ScanFront.

### 

Les réglages suivants ne sont pas compris dans les données de sauvegarde car ils sont spécifiques au ScanFront.

- Adresse IP
- Nom du périphérique
- Valeurs d'ajustement du panneau tactile
- **1.** Appuyez sur [Sauvegarder tous les réglages]. L'écran de sauvegarde s'affiche.
- 2. Saisissez les informations d'emplacement de sauvegarde.

administrator	Réglages administrateur > Réglages du système > Sauvegarder
Accust	Kom dhóte     Trat da     connesion
	Nom dutilisateur
Bouton Táche	Mot de passe
	Domaine/Groupe de travail
Réglages utilisateur	Chemin d'accès au dossier     Parcourir
🔅 Réglage administrateur	
Déconnection	
C Extinction	Annuter OK 🔒

#### Indication

- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Appuyez sur [Parcourir] pour afficher l'écran de dossier partagé, puis spécifiez le dossier hôte et partagé.

- Appuyez sur [OK]. La sauvegarde démarre. Une fois le processus achevé, un message apparaît.
- 4. Appuyez sur [Oui].

### Restaurer tous les réglages

Vous pouvez restaurer les données sauvegardées vers ScanFront.

### IMPORTANT

Réglez [Autoriser le fonctionnement à distance] (voir p. 167) sur [Activé] avant d'effectuer la restauration. S'il n'est pas réglé sur [Activé] avant la restauration, les informations de certains réglages, y compris la langue, la zone horaire et le SNMP ne seront pas appliqués.

- **1.** Appuyez sur [Restaurer tous les réglages]. L'écran de restauration s'affiche.
- Saisissez les informations d'emplacement de sauvegarde, puis spécifiez les données sauvegardées.

administrator	Réglages administrateur > Réglages du système > Restaurer	
Accuel	Nom d'hôte	
	Nom d'utilisateur	
Bouton Täche	Mot de passe	
	Domaine/Groupe de travail	
🔊 Réglages utilisateur	Nom de fichier     Parcourir	
Réșlage administrateur		
Deconnection		
C Extinction	Annuler	لم ٥٢

#### Indication

- Appuyez sur [Test de connexion] pour vérifier la connexion pour le nom d'hôte saisi.
- Appuyez sur [Parcourir] pour afficher l'écran de dossier partagé, puis spécifiez le fichier sauvegardé.
- 3. Appuyez sur [OK].

La restauration commence.

Une fois le processus achevé, un message apparaît.

4. Appuyez sur [Oui].

### □ Export du journal des erreurs

Enregistrez toutes les informations relatives aux problèmes du système sous un fichier ZIP à n'importe quel emplacement du terminal externe.

#### 😰 Indication

- Cela s'affiche lors de l'accès depuis le navigateur Internet d'un terminal externe.
- Lorsque vous cliquez sur [Exporter le journal des erreurs], l'écran de l'emplacement déterminé s'affiche.

### □ Informations sur la version de module

Vous pouvez afficher les informations de version des modules utilisés par ScanFront.

### 

Si ScanFront rencontre des dysfonctionnements, les informations sur la version sont nécessaires lorsque vous contactez le service après-vente.



#### □ Mise à jour de version

Utilisez le fichier de mise à jour de version téléchargé sur le scanner pour le mettre à jour.

#### Indication

Cela s'affiche lors de l'accès depuis le navigateur Internet d'un terminal externe.



### 

- Sauvegardez toujours les données ScanFront avant de faire la mise à jour.
- Le processus de mise à jour de version peut durer un certain temps. Une fois le processus lancé, ne touchez pas le ScanFront jusqu'à ce qu'il redémarre par lui-même.
- Si la vitesse de communication du réseau est lente, un retard peut se produire et la mise à jour de version risque d'échouer.

# **8.** Administration système

Dans l'écran d'administration système, vous pouvez configurer les réglages de l'écran de connexion et la langue d'affichage, effectuer un test réseau et configurer les réglages de mot de passe et d'adresse e-mail pour l'administrateur.

. administrator	Réglages administrateur	
-	Administration du système	
	Sélectionnez un élément.	2 3
	1 Réglage du type de connexion	Test réseau Réglages administrateur
	Permer	
		Retour

- Réglage du type de connexion Réglez le type d'écran de connexion pour les utilisateurs. (Voir « Écran après la connexion » à la p. 116.)
- ② Test réseau

Confirmez que le ScanFront peut communiquer avec d'autres périphériques sur le réseau. (Voir « Test réseau » à la p. 43.)

③ Réglages administrateur

Réglez le mot de passe administrateur nécessaire pour la connexion à l'écran des réglages administrateur. (Voir « Configuration des réglages administrateur » à la p. 38.)

### Réglages administrateur

Vous pouvez définir le mot de passe et l'adresse e-mail de l'administrateur.

۰	administrator	Réglages administrateur > Administration du système > Réglages administrateur	
		Mot de passe administrateur Modifier le mot de pas	se
		Nouveau mot de passe	
		Confirmation	
		Adresse de l'administrateur	
ወ	Extinction	Annuler OK	لہ

#### Mot de passe administrateur

Si vous voulez modifier le mot de passe administrateur, cochez la case de modification de mot de passe et saisissez un nouveau mot de passe.

• Adresse de l'administrateur Enregistrez l'adresse e-mail de l'administrateur.

### 

Lorsqu'une erreur se produit lors de l'envoi d'un e-mail, due par exemple à une adresse e-mail incorrecte, une notification d'erreur est envoyée par le serveur mail à l'adresse e-mail de l'administrateur.

# 9. Certificats

Affiche les certificats importés vers le ScanFront.

administrator	Réglages administrateur > Certifica	в		
Accueil				
Routon Tâche	Nom	Émetteur	Date d'expiration	
				<b>T</b>
Réglages utilisateur				Tout sélec /désélec
Réglage administrateur				Infos détaillées
Déconnexion				
C Extinction	Retour			

Les certificats importés sur le ScanFront pour utiliser les protocoles de transfert suivants sont affichés.

LDAP, SMTPS, STARTTLS, FTPS (Explicit mode /Implicit mode), et WebDAV over SSL

### 

Pour importer les certificats, accédez au ScanFront depuis le navigateur Internet d'un terminal externe, ouvrez l'écran des certificats puis importez-les en utilisant [Importer certif.].

### Indication

- Voir « Accès à partir du navigateur Web d'un terminal externe » à la p. 169 ou « Affichage du menu Web » à la p. 188 pour des détails au sujet de l'accès depuis le navigateur Internet d'un terminal externe.
- Pour importer un certificat, le fichier de certificat doit être conforme au format X.509.
- Il est possible d'importer jusqu'à 50 certificats.

### □ Supprimer les certificats

- 1. Sélectionnez le certificat à supprimer dans l'écran de liste des certificats.
- 2. Appuyez sur [Supprimer].

# **10.**Clé privée

administrator	Réglages administrateur > Clé privée		
	Clé privée	non enregistré	Supprimer
Accuell			
Bouton Táche			
Réglages utilisateur			
Réglage administrateur			
Déconnexion			
C Extinction	Annuler		

Affichez les clés privées enregistrées pour le ScanFront.

La clé privée est utilisée lors de l'envoi d'images scannées en utilisant SFTP. Utilisez ce menu pour sélectionner la clé privée utilisée avec la clé publique enregistrées pour l'authentification publique du serveur SFTP.

### 

Pour enregistrer des clés privées, accédez au ScanFront depuis le navigateur Internet d'un terminal externe, ouvrez l'écran de clé privée puis spécifiez le fichier de clé privée depuis le [Nom de fichier] affiché.

#### Indication

- Voir « Accès à partir du navigateur Web d'un terminal externe » à la p. 169 ou « Affichage du menu Web » à la p. 188 pour des détails au sujet de l'accès depuis le navigateur Internet d'un terminal externe.
- 1 seule clé privée peut être enregistrée.

### Supprimer Clé privée

Lorsque vous appuyez sur [Supprimer], la clé privée est supprimée.

# 11. Écran de fonctionnement du périphérique

Vous pouvez configurer le réglage d'extension d'affichage, réinitialiser le compteur rouleau et configurer le mot de passe. L'écran d'utilisation de périphérique peut être affiché à partir de l'écran de configuration de périphérique des réglages administrateur. (Voir p. 140.)

Fonctionnement du périph	nérique		
Sélectionnez un éléme	nt.		
	1	(2)	
	Paramètres du périphérique	Réinitialisation du compteur rouleau	
Déf	inir le mot de passe	Vers le mode application Web	
	3	(4)	
Par	amètre IEEE802. 1X	Ajustement du panne?tactile	
	9	6	
			Fermer

1) Paramètres du périphérique

Configurez le réglage d'extinction d'affichage, le réglage du mode basse puissance et réglez le taux de compression du pilote du scanner.

2 Réinitialisation du compteur rouleau

Permet de réinitialiser le compteur après le remplacement du rouleau d'entraînement quand l'entraînement du scanner présente une anomalie. (Voir « 2. Remplacement des rouleaux » – « Consultation du nombre de pages et réinitialisation du compteur » à la p. 202.) ③ Définir le mot de passe

Réglez le mot de passe pour restreindre l'accès aux configurations de périphérique. (Voir « Réglage d'un mot de passe » à la p. 167.)

#### (4) Vers le mode application Web

Passez en mode application Web. Utilisez cette fonction lors de l'utilisation du scanner en association avec un serveur d'application Web interne/externe.

### 

N'utilisez pas ce bouton pour faire passer le scanner en Mode application Web lors de l'utilisation du scanner en Mode standard. Si vous voulez passer en mode application Web et utiliser le scanner dans ce mode, contactez votre revendeur.

5 Paramètre IEEE802.1X

Configurez ces paramètres lorsque vous utilisez l'authentification IEEE802.1X pour les connexion réseau. (Voir « Paramètre IEEE802.1X » à la p. 168.)

#### 6 Ajustement du panneau tactile

Si la position que vous touchez sur le panneau tactile ne correspond pas à la réponse obtenue, réglez le panneau tactile.



#### Indication

- Vous devez vous connecter à l'appareil après avoir effectué [Ajustement du panneau tactile].
- Selon l'appareil que vous utilisez, [Ajustement du panneau tactile] risque de ne pas s'afficher. Dans ce cas, le panneau tactile est réglé automatiquement.

### Réglages des détails du périphérique



• Ajustez le délai d'attente avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement.

Réglez le ScanFront de manière à désactiver l'affichage du panneau tactile après une période d'inactivité déterminée.

### IMPORTANT

Après l'extinction de l'écran avec la fonction de désactivation de l'affichage, touchez le panneau tactile pour restaurer l'affichage.

 Temps d'attente jusqu'au mode basse puissance. Permet de paramétrer le scanner de manière à passer en mode basse puissance après une période d'inactivité déterminée.

### 🚺 IMPORTANT

• Lorsque le scanner passe en mode basse puissance, l'affichage du panneau tactile est désactivé et le bouton d'alimentation clignote. Pour quitter le mode basse puissance, appuyez sur le bouton d'alimentation.

- Notez que si le scanner passe au mode basse puissance lorsqu'il n'y a plus de documents placés une fois que la numérisation a débuté ou lorsque la numérisation est suspendue à cause d'un bourrage papier ou d'un entraînement double, toutes les images ayant été numérisées avant la suspension de la numérisation et n'ayant pas encore été transmises sont abandonnées.
- Vous ne pourrez pas utiliser immédiatement le scanner une fois le courant rétabli en mode basse puissance. Le fonctionnement est rétabli après 15 secondes environ, patientez un moment avant d'utiliser le scanner.
- Le passage au mode basse puissance désactive l'alimentation du bus vers les périphériques USB connectés. Si un périphérique n'est pas reconnu après avoir rétabli l'alimentation en mode basse puissance, déconnectez-le périphérique avant que le mode basse puissance ne soit de nouveau activé.
- Autoriser le fonctionnement à distance.
   Réglez sur [Activé] pour autoriser l'accès au ScanFront à partir d'un terminal externe via un navigateur Web ou via le ScanFront Administration Tool for SF400. (Voir p. 169.)

### 

Quand [Autoriser le fonctionnement à distance] est réglé sur [Activé], le fonctionnement à distance est possible sans saisie de mot de passe. Pour garantir la sécurité, nous recommandons de configurer un mot de passe pour l'appareil sur l'écran [Définir le mot de passe].  Ajustement de rapport de réduction (%) Si les rouleaux d'entraînement sont usés, les images numérisées peuvent paraître allongées dans le sens vertical. Dans de telles situations, l'utilisation de la fonction [Reduction ratio adjustment] peut réduire l'allongement. La plage pour la valeur de réglage peut être définie entre -3,0 % et 3,0 %.

#### Réglage d'un mot de passe

Réglez le mot de passe pour restreindre l'accès aux configurations de périphérique.

Si vous réglez un mot de passe, la confirmation du mot de passe est requise avant d'effectuer toute configuration de périphérique.

Définir le mot de passe		
Saisir le mot de passe de l'appareil.		
<ul> <li>Mot de passe de l'appareil</li> </ul>		
Mot de passe actuel		
Nouveau mot de passe		
Nouveau mot de passe (Confirmation)		
Annuler	ОК	L.

#### 💡 Indication

 À l'état initial, le mot de passe est défini à partir de la chaîne de caractères imprimée dans le champ de mot de passe sur l'étiquette au dos de l'appareil. Cependant, certains appareils ne disposent pas de champ de mot de passe. Dans ce cas, aucun mot de passe n'a été défini.

 Les mots de passe de périphérique protègent les données relatives à la gestion de périphérique tel que l'adresse IP du périphérique, la zone horaire et l'URL du serveur dans le mode d'application Web.

### 

- Le mot de passe de périphérique peut aussi être requis à l'écran des réglages administrateur.
- Un appareil disposant d'un mot de passe sur l'étiquette au dos a déjà un mot de passe initial par défaut. Si un mot de passe a été défini, l'état initial de [Autoriser le fonctionnement à distance.] est [Activar].

### Deramètre IEEE802.1X

Lorsque vous utilisez l'authentification IEEE802.1X, spécifiez la méthode d'authentification et configurez ses réglages.

Paramètre IEEE802.1X  Authentification IEEE802.1X			Activé Désactivé
Protocole		EAP-TTI	.s 🔻
Identifiant			
Certificat Ch	Non oprosistré		
Certificat client	Non enregistré	Importer	Supprimer
Protocole interne TTLS	non unegate	MSCHA	Pv2 V
Annuler			ОК 🔟

Authentification IEEE802.1X

Réglez sur [Activé] pour permettre la sélection d'une méthode d'authentification (EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP).

Sélectionnez [EAP-TLS], [EAP-TTLS] ou [PEAP] et configurez les réglages nécessaires.

• Identifiant

Saisissez l'identifiant requis pour l'authentification.

Mot de passe

Lorsque [EAP-TTLS] ou [PEAP] est sélectionné, saisissez le mot de passe associé à l'identifiant.

Certificat CA

Lorsque [EAP-TLS] ou [PEAP] est sélectionné, importez le certificat d'autorité de certification utilisé pour l'authentification.

Enregistrez le fichier de certificat d'autorité de certification (ca\_cert.cer) dans le répertoire racine de la mémoire USB, et appuyez sur [Importer] après l'avoir connecté au scanner pour importer le fichier de certificat. Pour mettre à jour un fichier de certificat d'autorité de certification, appuyez sur [Supprimer] pour supprimer le fichier de certificat enregistré, et importez le nouveau fichier.

Certificat client

Lorsque [EAP-TLS] est sélectionné, importez le certificat client utilisé pour l'authentification. Enregistrez le fichier du certificat client (cli\_cert.pfx) dans le répertoire racine de la mémoire USB, et appuyez sur [Importer] après l'avoir connecté au scanner pour importer le fichier de certificat. Pour mettre à jour un fichier de certificat client, appuyez sur [Supprimer] pour supprimer le fichier de certificat enregistré, et importez le nouveau fichier.

• Protocole interne TTLS Lorsque [EAP-TTLS] est sélectionné, spécifiez le protocole interne (MSCHAPv2 ou PAP) à utiliser.

#### Accès à partir du navigateur Web d'un terminal externe

Vous pouvez accéder au ScanFront à partir du navigateur Web d'un terminal externe pour enregistrer des utilisateurs, des adresses et des tâches, configurer les réglages d'un périphérique ou réaliser d'autres opérations.

- 1. Réglez [Autoriser le fonctionnement à distance] sur [Activé]. (Voir p. 167.)
- 2. Démarrez le navigateur Web sur le terminal externe.
- **3.** Saisissez l'URL suivante pour accéder au ScanFront.

http://xxx.xxx.xxx.50080/

- \* Saisissez l'adresse IP du ScanFront à la place de
- « xxx.xxx.xxx ». Le numéro de port suit le signe « : » (deux-points).

#### 🔋 Indication

- Lors d'une communication par SSL, saisissez « https://xxx.xxx.xxx:50443/ ».
- Lorsque vous utilisez la communication SSL, veillez à importer le bon certificat du serveur à l'aide de ScanFront Administration Tool for SF400 (voir p. 190). En fonction du

fonctionnement du navigateur Web, le menu peut ne pas fonctionner correctement si le certificat n'est pas importé.

 Le numéro de port peut être modifié à l'aide de ScanFront Administration Tool for SF400. Pour en savoir plus, voir [Changer le numéro de port et le statut de LXC] (voir p. 190).

L'écran de connexion de ScanFront apparaît.

### IMPORTANT

Si un terminal externe passe en mode de veille pendant l'accès au ScanFront, une fausse notification indiquant que la numérisation est en cours peut être envoyée. Avant de passer en mode de veille ou de vous éloigner alors que le mode de veille automatique est activé sur un terminal externe, veillez à fermer le navigateur Web qui accède au ScanFront.

#### 😰 Indication

- L'exportation des journaux d'opérations peut uniquement être réalisée depuis le navigateur Internet d'un terminal externe.
- Pendant l'accès à un scanner à partir du navigateur Web d'un terminal externe, vous pouvez sélectionner le stockage du terminal comme destination ou source de téléchargement pour des fichiers. Les boîtes de dialogue qui apparaissent lors de l'utilisation des écrans suivants seront alors différentes de celles apparaissant sur le scanner.
- Les écrans [Exporter] et [Importer] de [Administration des utilisateurs], [Réglages du carnet d'adresses] et [Réglages des boutons de tâche]
- Les écrans [Sauvegarder] et [Restaurer] des [Réglages du système]
- Pendant l'accès au scanner à partir du navigateur Web d'un terminal externe, certains des éléments de réglage apparaissant sur l'écran Réglages administrateur seront différents de ceux apparaissant sur le scanner.

- Éléments n'apparaissant pas pendant l'accès au scanner à partir du navigateur Web d'un terminal externe : [Maintenance de ScanFront] et [Formater ScanFront] sous [Configuration du périphérique]
  [Version de système d'exploitation] et [Service Web] sous [Réglages du système] – [Infos version]
- Eléments qui apparaissent uniquement lors de l'accès au scanner à partir du navigateur Web d'un terminal externe : [Importer certif.] dans [Certificats]
- [Nom de fichier] de [Clé privée]
- [Exporter le journal des erreurs] et [Mise à jour de version] dans [Réglages du système]

# Chapitre 6 Réglages utilisateur

1.	Réglages utilisateur	172
2.	Administration des utilisateurs	173
3.	Réglages du carnet d'adresses	175
	Enregistrement de nouvelles adresses	176
	Modification d'adresses	176
	Copie d'adresses	176
4.	Réglages des boutons de tâche	177
	Enregistrement de nouveaux boutons de	
	tâche	177
	Copie de boutons de tâche	177
	Modification de tâches	178
	Exportation des boutons de tâche	178
	Importation des boutons de tâche	178

# **1.** Réglages utilisateur

Dans les « réglages utilisateur », vous pouvez modifier les informations d'un utilisateur qui s'est connecté par authentification périphérique.



 Administration des utilisateurs (Voir « Administration des utilisateurs » à la p. 173.)

Modifiez les réglages utilisateur.

② Réglages du carnet d'adresses (Voir « Réglages du carnet d'adresses » à la p. 175.)

Enregistrez et gérez les entrées dans le carnet d'adresses partagé disponible pour tous les utilisateurs et dans le carnet d'adresses personnel à la disposition de chaque utilisateur. ③ Réglages des boutons de tâche (Voir « Réglages des boutons de tâche » à la p. 177.) Enregistrez et gérez les boutons de tâche dans le bouton tâche partagé disponible pour tous les utilisateurs et le bouton ma tâche à la disposition de chaque utilisateur.

④ Afficher l'historique des opérations Affiche l'historique des opérations des utilisateurs connectés.

#### Indication

Lorsque l'historique est sélectionné et que vous appuyez sur [Informations détaillées], des informations détaillées sur l'historique sont affichées.

# **2.** Administration des utilisateurs

🚨 User Apparei Accueil User1 Modifier le mot de pas 9 Bouton Táchi Mot de passe (confirmation) (Cette adresse devient l'adresse « De Authentification SMTD/DOP want SMT Nom dutilisater Modifier le mot de nas Modifier le mot de passe C Réglage Mot de pass Nom de fichier a Décon 1/2 (I) Extinction Annule 💄 Usert Écran du carnet d'adresses par défai Mon carn adresse -Accuei Bouton Ma táche -Écran après la connexio -Deuton Táchi Frumer par e-mail à ma hoite de récentio Activé Déarthe Réglage admir Déconne

Dans l'écran d'administration des utilisateurs, vous pouvez modifier les informations utilisateur.

ок

Nom d'utilisateur

Annule

() Extinctio

Affiche le nom d'utilisateur enregistré. Pour modifier le nom d'utilisateur, contactez l'administrateur.

2/2

Modifiez le mot de passe

Cochez la case [Modifier le mot de passe] puis saisissez le nouveau mot de passe dans le champ de mot de passe, puis de nouveau dans le champ de confirmation de mot de passe.

Adresse mail

Affiche l'adresse e-mail enregistrée. Pour modifier l'adresse e-mail, contactez l'administrateur.

• Authentification SMTP/POP avant SMTP S'affiche lorsque l'administrateur a réglé « Méthode d'authentification du serveur mail » sur un réglage autre que [SMTP] dans les réglages du serveur mail (voir p. 151). Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe à utiliser pour l'authentification par le serveur mail.

### 

- Lorsque vous saisissez un mot de passe, cochez la case [Modifier le mot de passe] avant la saisie.
- Pour un utilisateur qui s'est connecté par authentification serveur, l'adresse e-mail peut ne pas être enregistrée. Pour en savoir plus sur les réglages de l'adresse email, contactez l'administrateur.
- Écran du carnet d'adresses par défaut Sélectionnez d'afficher [Mon carn. d'adresses] ou [Carnet d'adresses partagé] lors de l'ouverture de l'écran [Sélection de l'adresse] depuis écran d'accueil.

• Écran du bouton de tâche par défaut Sélectionnez d'afficher « Bouton Ma tâche » ou « Bouton Tâche partagée » lorsque l'écran bouton tâche est affiché après la connexion.

#### • Écran après la connexion

Sélectionnez « Écran d'accueil » ou « Écran des boutons de tâche » en tant qu'écran initial à afficher après la connexion de l'utilisateur.

### 

- L'écran qui apparaît après l'envoi d'une image numérisée dépend aussi du réglage défini pour l'écran initial qui s'affiche après la connexion. (Voir « 8. Réglages de numérisation/d'envoi » – « Réglages d'envoi » à la p. 91.)
- Si l'administrateur a restreint l'utilisation de l'écran d'accueil, seul [Écran bouton tâche] s'affiche pour le réglage « Écran après la connexion ». Pour plus de détails, contactez l'administrateur.
- Envoyer à ma boîte de réception

Réglez sur [Oui] pour afficher l'adresse e-mail de l'utilisateur connecté dans le carnet d'adresses.

Si une adresse e-mail est réglée pour l'utilisateur, elle est affichée même si elle n'a pas été enregistrée dans le carnet d'adresses.

L'adresse e-mail de l'utilisateur s'affiche en haut de la liste des adresses.

Nom de fichier personnalisé

Affichez l'écran des réglages du nom de fichier personnalisé. (Voir « Paramètres du nom de fichier personnalisé » à la p. 117.) • Paramètres d'index

Affichez l'écran des réglages d'index. (Voir « Paramètres d'index » à la p. 119.)

## **3.** Réglages du carnet d'adresses

Dans « Réglages du carnet d'adresses » des réglages utilisateur, vous pouvez enregistrer des saisies dans le carnet d'adresse partagé disponible pour tous les utilisateurs et dans le carnet d'adresses personnel à la disposition de chaque utilisateur.

👤 Useri	Réglages utilisateur > Réglages du carnet d'adresses	
Accueil	Type de carnet d'adresses     Carnet d'adresses partagé      Tout     Tout	•
	Nom Adresse	1/1
	Server1 UServer1\Share	
Call Bouton Tache	Server2 \Server2\Share	
	user1 user1@sample.com	<b>v</b>
	Till user2 user28tamole.com	
Réglages utilisateur		Tout sélec /désélec
Réglage administrateur		Modifier +
		détaillées
Déconnexion	ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU WXX YZ 0-9	
C Extinction	A Retour	

Pour plus de détails sur l'écran des réglages de carnet d'adresses, reportez-vous à «6. Procédures de numérisation »

- « Écran de sélection de l'adresse » à la p. 74.

### 

Si l'administrateur a restreint la modification des carnets d'adresses, les réglages du carnet d'adresses seront comme suit. Pour plus de détails, contactez l'administrateur.

- Si la modification est restreinte pour seulement le carnet d'adresses personnel ou le carnet d'adresses partagé, il est possible uniquement de copier des adresses du carnet d'adresses restreint et les coller dans le carnet d'adresses non restreint.
- Si la modification est restreinte pour les deux carnets d'adresses personnel et partagé, le bouton [Modifier] n'est pas disponible.

👤 Usert	Réglages utilisateur > Réglages du carnet d'adresses	
	🔳 Type de carnet d'adresses Carnet d'adresses partagé 💌 🔳 Type d'adresse 🖌 Tout	<b>*</b>
Accueil		
_	Non Adresse	1/1
Reading Theba	Server1 VServer1\Share	
	Server2 \\\Server2\Share	
	user1 user1@sample.com	Ŧ
	13 user2 user2@sample.com	
Réglages utilisateur		Tout sélec Jdésélec
Réglage administrateur		Modifier
Déconnexion	ABC DEF GHI JKL MINO PQR STU VWX YZ 0.9	détaillées »
C Extinction	Recour	

### □ Enregistrement de nouvelles adresses

Si une adresse à laquelle vous souhaitez envoyer un fichier image n'est pas enregistrée dans le carnet d'adresses, vous pouvez enregistrer une nouvelle adresse.

Pour plus de détails sur l'enregistrement d'une nouvelle adresse, voir « 7. Enregistrement et modification

d'adresses » – « Enregistrement d'une nouvelle adresse » à la p. 84.

### Indication

- Le nombre d'adresses pouvant être enregistrées dans le carnet d'adresses partagé (carnet d'adresses personnel) est de 1000 au maximum, combiné au nombre total d'adresses comprises dans le bouton tâche partagé (bouton ma tâche).
- Pour le nombre mentionné ci-dessus, le compte pour un groupe correspond au nombre d'adresses enregistrées dans le groupe (99 adresses au maximum) et au nom du groupe.Ainsi, le nombre d'adresses est de 100 pour un groupe dans lequel sont enregistrées 99 adresses.
- Les réglages disponibles changent suivant le type d'adresse (Email, Dossier partagé, Serveur FTP, Fax ou Groupe).

### Modification d'adresses

Modifiez une adresse lorsqu'une erreur d'envoi se produit car les informations de la destination de transfert enregistrée pour l'adresse sont incorrectes ou ont été modifiées.

Pour plus de détails sur la modification d'une adresse, voir

« 7. Enregistrement et modification d'adresses » -

« Modification d'une adresse » à la p. 89.

### □ Copie d'adresses

Vous pouvez copier des adresses et les enregistrer en tant que nouvelles adresses.

Pour plus de détails sur la copie d'une adresse, voir

« 7. Enregistrement et modification d'adresses » -

« Copie d'une adresse » à la p. 90.

### 👔 Indication

Utilisez cette fonction lorsque vous souhaitez copier une adresse entre le carnet d'adresses partagé et et le carnet d'adresses personnel et l'enregistrer comme une adresse différente après avoir changé certains réglages.

# 4. Réglages des boutons de tâche

Dans « Réglages des boutons de tâche » des réglages utilisateur, vous pouvez enregistrer des boutons de tâche dans le Bouton Tâche partagée disponible pour tous les utilisateurs et dans le Bouton Ma tâche à la disposition de chaque utilisateur.

•	User1	R	Réglages utilisateur > Réglages des boutons de tâche				
	Accueil 1	)	Туре	de bouton de tâche 🛛 🗸			
	J	5		Nom du bouton de tâche	1/1		
•	Bouton Táche	2)		Document1	*		
~				Other			
				Report1	▼		
				Report2			
	Réglages utilisateur				3 Tout silec		
٥	Réglage administrateur				4		
					(5) Infos		
		_			detaillees .		
47	Deconnetion	6	ABC	DEF GHI JKL MNO PQR STU VWX YZ 0.9			
Ċ	Extinction		۰.	Retour			

① Type de bouton de tâche

Sélectionnez le type de bouton de tâche à modifier (bouton tâche partagé ou bouton ma tâche).

② Liste des boutons de tâche

Affiche les boutons de tâche enregistrés.

③ Bouton [Tout sélec/désélec]

Sélectionnez tous les boutons de tâche ou effacez tous les boutons de tâche sélectionnés.

④ Bouton [Modifier]

Enregistrez les nouveaux boutons de tâche et modifiez les boutons de tâche.

(5) [Infos détaillées] Touche

Affichez les détails sur les boutons de tâche.

6 Touches de saut

Utilisez ces touches pour trouver des boutons de tâche spécifiques, par exemple lorsque beaucoup de boutons de tâche sont affichés.

### Enregistrement de nouveaux boutons de tâche

Vous pouvez enregistrer de nouveaux boutons de tâche. Pour les détails sur l'enregistrement de nouveaux boutons de tâche, voir « Enregistrement de nouveaux boutons de tâche » à la p. 133 dans « Réglages administrateur ».

### □ Copie de boutons de tâche

Vous pouvez copier les boutons de tâche et les enregistrer comme nouveaux boutons de tâche.

Pour les détails sur la copie de boutons de tâche, voir « Copie de boutons de tâche » à la p. 135 dans « Réglages administrateur ».

### Indication

Dans les réglages des boutons de tâche des réglages administrateur, vous pouvez sélectionner le type de bouton de tâche de la destination dans l'écran Spécifiez la destination et la confirmation.



### Modification de tâches

Vous pouvez modifier les réglages d'un bouton de tâche enregistré.

Pour les détails sur la modification de boutons de tâche, voir « Modification de tâches » à la p. 136 dans

« Réglages administrateur ».

### Le Exportation des boutons de tâche

Vous pouvez enregistrer un bouton de tâche dans un dossier spécifié comme fichier au format DAT. Pour les détails sur l'exportation de boutons de tâche, voir « Exportation des boutons de tâche » à la p. 137 dans « Réglages administrateur ».

### Importation des boutons de tâche

Vous pouvez importer les données de boutons de tâche dans ScanFront.

Pour les détails sur l'importation de boutons de tâche, voir « Importation des boutons de tâche » à la p. 138 dans « Réglages administrateur ».

# **Chapitre 7** ScanFront Administration Tool for SF400

1	. À propos de ScanFront Administration	180
2	2. Installation de ScanFront Administration	
	Tool for SF400	181
	Configuration système	181
	Installation	181
3	Configuration de ScanFront Administration	
	Tool for SE400	183
	Démarrage de ScanFront Administration Tool f	or
	SE400	183
	Enrogistromant des scanpars ScanFront	103
	Costion des scanners Scann font	105
4		100
	Selection d'un ScanFront	185
	Verification de l'état du ScanFront	185
	Saisie de mots de passe	186
	Modification des adresses IP ou des noms de	
	périphérique	187
	Vérification des informations détaillées sur le	
	ScanFront	187
	Affichage du menu Web	188
	Traitement par lots	188
	Importation/Exportation de données	
	d'administration	191
	Affichage/Non affichage de l'écran principal	192

## 1. À propos de ScanFront Administration

ScanFront Administration Tool for SF400 est un logiciel qui vous permet de gérer plusieurs scanners ScanFront en même temps. Pour utiliser ce logiciel, installez-le sur un ordinateur connecté au même réseau que les scanners ScanFront.

### IMPORTANT

Réglez [Autoriser le fonctionnement à distance] (voir p. 167) sur [Activé] avant d'utiliser l'outil d'administration ScanFront pour le SF400.

Lorsque vous utilisez ScanFront Administration Tool for SF400, les opérations suivantes peuvent être réalisées sur les scanners ScanFront situés sur le même réseau.

- Vérification de l'état actuel du ScanFront et des informations de configuration du réseau
- Configuration du ScanFront
- Vérification des connexions
- Mise à jour du logiciel
- Sauvegarde et restauration des données de configuration
- Importation et exportation des données d'utilisateurs

#### 😨 Indication

Lorsque vous utilisez ScanFront Administration Tool for SF400, assurez-vous que les réglages de date et d'heure de l'ordinateur et de ScanFront 400 correspondent. Configurez les réglages de date et d'heure sur l'ordinateur et sur ScanFront de manière à ce que les réglages des deux correspondent lors de la conversion à l'heure moyenne de Greenwich.
### **2.** Installation de ScanFront Administration Tool for SF400

### Configuration système

Installez ScanFront Administration Tool for SF400 sur un ordinateur connecté au même réseau que les scanners ScanFront et qui possède la configuration suivante.

### Système d'exploitation

- Microsoft Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 ou ultérieur (version 64 bit)
- Microsoft Windows Server 2012 R2 (version 64 bit)
- Microsoft Windows Server 2016 (version 64 bit)
- Microsoft Windows Server 2019 (version 64 bit)
- Microsoft Windows 7 Service Pack 1 ou ultérieur (versions 32 bit/64 bit)
- Windows 8.1 (versions 32 bit/64 bit)

• Windows 10 (versions 32 bit/64 bit) Il s'agit de l'environnement à partir de décembre 2018. Pour obtenir les informations les plus récentes sur la prise en charge du logiciel, consultez la page Produits du site Web Canon.

### Autres :

• .NET Framework 4.5 ou ultérieur

### Installation

- 1. Insérez le CD-ROM d'instructions et d'outils dans le lecteur CD/DVD/BD de l'ordinateur.
- 2. Démarrez le programme d'installation de ScanFront Administration Tool for SF400.

Utilisez l'Explorateur Windows, par exemple, pour localiser le programme d'installation dans le dossier suivant sur le disque et double-cliquez sur le programme d'installation pour le démarrer.

Q: \AdministrationTool\setup.exe (« Q » est la lettre attribuée au lecteur de disque)

3. Cliquez sur [Suivant].



**4.** Sélectionnez « J'accepte les termes de ce contrat de licence », puis cliquez sur [Suivant].



#### 6. Cliquez sur [Terminer].



#### 5. Cliquez sur [Installer].



L'installation démarre. Lorsque l'installation est terminée, un écran indiquant que l'installation est terminée apparaît.

### **3.** Configuration de ScanFront Administration Tool for SF400

### Démarrage de ScanFront Administration Tool for SF400

Cliquez sur le bouton [Démarrer], [Tous les programmes], [ScanFront Administration Tool for SF400] puis sur [ScanFront Administration Tool for SF400]. ScanFront Administration Tool for SF400 démarre.

ScanFront Administrati	on Tool for SF400							- 0
Fichier Modifier T	raitement Window	Au sujet de						
Quantité de données :	2	Tout sé	ectionner	Tout gxclur	re	⊻érfier la connexi	on Saisi	mot de gasse
Adresse IP / Nom du périphérique	Date du demier accès	État	Compteur à rouleaux	Nombre total de pages numérisées	Adresse du serveur	Temps d'attente jusqu'à l'extinction d'écran	Temps d'attente jusqu'au mode basse puissance	Application Web
* (								

#### ScanFront Administration Tool for SF400

Cliquez sur [Fermer] dans le menu [Fichier].

### Enregistrement des scanners ScanFront

Pour gérer un scanner ScanFront à l'aide de ScanFront Administration Tool for SF400, ajoutez le ScanFront à la liste de ScanFront Administration Tool for SF400 comme suit. 1. Cliquez sur [Ajouter] dans le menu [Modifier]. La fenêtre [Créer de nouveaux éléments] apparaît.



- 2. Saisissez les informations du ScanFront que vous souhaitez enregistrer.
  - Saisissez l'adresse IP du ScanFront dans [IP addresse/ Nom du périphérique].
  - Si un mot de passe administrateur est configuré pour le ScanFront, saisissez-le dans [Mot de passe administrateur].
  - Si un mot de passe de l'appareil est configuré pour le ScanFront, saisissez-le dans [Mot de passe de l'appareil].
  - Une fois que vous avez saisi une adresse IP pour un ScanFront, une autre ligne de saisie d'informations est ajoutée au-dessous. Cela vous permet de saisir les informations pour plusieurs scanners ScanFront.

### Indication

Un appareil disposant d'un mot de passe sur l'étiquette au dos a déjà un mot de passe initial par défaut. Veuillez notez que chaque appareil a un mot de passe différent.

#### 3. Cliquez sur [OK].

Les scanners ScanFront sont ajoutés à la liste de ScanFront Administration Tool for SF400.

### Indication

Veuillez noter que le message d'erreur « Actuellement utilisé par un autre utilisateur. » peut s'afficher si vous ne saisissez pas correctement le mot de passe de l'appareil.

# Suppression de scanners ScanFront enregistrés

Dans la liste de ScanFront Administration Tool for SF400, cochez la case la plus à gauche de la ligne du ScanFront que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur [Supprimer] dans le menu [Modifier].

## **4.** Gestion des scanners ScanFront

Vous pouvez modifier les mots de passe administrateur et de l'appareil, vérifier les connexions et gérer les utilisateurs pour les scanners ScanFront enregistrés dans l'outil d'administration ScanFront pour SF400.

<b></b> s	scarFront Administration Tool for \$F400													
Fi	Fichier Modifier Traitement Window Au sujet de													
Q	Quantté de données : 2     Tout gélectionner     Tout gxture     Vérifier la connexion     Saisir mot de g						ir mot de gasse							
		Adresse IP / Nom du périphérique	Date du dernier accès	État	Compteur à rouleaux	Nombre total de pages numérisées	Adresse du serveur	Temps d'attente jusqu'à l'extinction d'écran	Temps d'attente jusqu'au mode basse puissance	Application Web	Version de système d'exploitation	Service Web	Détais	Ouvrir le Menu Web
			2018/10/26 3:33:0	Hôte non trouvé			Mode standard	Après 5 minutes	Après 12 minutes	1.1.000.000	1.000	1.000	érifier les Détails.	Ouvrir le Menu Web
	/		2018/10/26 3:33:0	Connexion Po		10.00	Mode standard	Après 5 minutes	Après 12 minutes	1.1.000	1.000	1.000	érifier les Détails.	Ouvrir le Menu Web
ł								m						Þ

### **Gilection d'un ScanFront**

Pour gérer un scanner ScanFront avec ScanFront Administration Tool for SF400, sélectionnez-le dans la liste de ScanFront Administration Tool for SF400. Le fait de cocher la case la plus à gauche de chaque ligne sélectionne le ScanFront correspondant. Si vous cliquez sur [Tout sélectionner], tous les scanners ScanFront de la liste sont sélectionnés. Si vous sélectionnez [Tout exclure], toutes les sélections de la liste sont annulées.

### Vérification de l'état du ScanFront

Après avoir sélectionné un ScanFront dans la liste, cliquez sur le bouton [Vérifier la connexion] pour afficher l'état de connexion et les informations à propos du ScanFront sélectionné, comme indiqué ci-dessous.

### [État]

Après avoir été raccordé correctement, « Connexion Possible » s'affiche.

#### [Compteur à rouleaux]

Ceci indique le nombre de pages de documents entraînées depuis que le rouleau a été remplacé et le compteur réinitialisé.

#### [Nombre total de pages numérisées]

Ceci indique le nombre total de pages numérisées.

#### [Adresse du serveur]

Le mode de fonctionnement du ScanFront (Mode standard, Mode application Web, Pas encore connecté) s'affiche, et lors du fonctionnement en Mode application Web, l'adresse du serveur de destination de la connexion s'affiche. Double-cliquez sur l'adresse du serveur pour afficher la boîte de dialogue [Serveur proxy], où vous pouvez vérifier l'adresse du serveur proxy et les paramètres actuels.

### [Temps d'attente jusqu'à l'extinction d'écran]

Affiche le temps d'attente avant que l'écran ne s'éteigne.

# [Temps d'attente jusqu'au mode basse puissance]

Affiche le temps d'attente avant le passage au mode basse puissance.

### [Application Web]

Affiche la version de l'application Web. Avant que la connexion n'ait été confirmée par ScanFront, le message « Pas encore connecté » est affiché. Lorsque vous travaillez en mode application Web, la version de l'application Web ne peut pas être obtenue et s'affiche comme suit.

Si vous êtes passé en mode application Web après avoir obtenu la version : « Dernier numéro de version obtenu (Mode application Web) »

Si vous êtes passé en mode application Web avant d'avoir obtenu la version : « Pas encore connecté (Mode application Web) »

### [Version de système d'exploitation]

La version de système d'exploitation est affichée.

#### [Service Web]

La version de service Web est affichée.

### □ Saisie de mots de passe

Cochez la case la plus à gauche de chaque ligne dans la liste ScanFront et cliquez sur le bouton [Saisir mot de passe] pour afficher la boîte de dialogue [Mot de passe], vous pouvez modifier le mot de passe administrateur et le mot de passe utilisateur enregistrés dans ScanFront Administration Tool for SF400.



Une fois que vous avez saisi le nouveau mot de passe administrateur et le mot de passe de l'appareil et cliqué sur [OK], la boîte de dialogue [Mot de passe] se ferme et le mot de passe administrateur et mot de passe de l'appareil enregistrés pour ScanFront Administration Tool for SF400 sont modifiés.

### 🔋 Indication

Si plusieurs scanners ScanFront sont sélectionnez, une boîte de dialogue pour la modification du mot de passe du premier ScanFront sélectionné dans la liste apparaît. Une boîte de dialogue pour la modification du mot de passe du ScanFront suivant apparaît lorsque vous cliquez sur [OK]. Pour configurer le même mot de passe pour tous les scanners ScanFront, cochez la case [Faire ceci pour tous les conflits] avant de cliquer sur [OK].

### Modification des adresses IP ou des noms de périphérique

Double-cliquez sur un scanner ScanFront dans la liste pour afficher la boîte de dialogue [Adresse IP / Nom du périphérique], puis modifiez l'adresse IP ou le nom de périphérique du ScanFront sélectionné.



Après avoir saisi l'adresse IP ou le nom de périphérique et cliqué sur [OK], la boîte de dialogue se ferme et l'adresse IP ou le nom de périphérique spécifié est appliqué.

### Vérification des informations détaillées sur le ScanFront

Cliquez sur le bouton [Vérifier les Détails] qui apparaît pour les scanners ScanFront enregistrés dans la liste pour afficher la boîte de dialogue [Détails].

### IMPORTANT

Vous ne pouvez effectuer cette opération que pour les scanners ScanFront auxquels ScanFront Administration Tool for SF400 peut se connecter.

### Indication

Le bouton [Vérifier les Détails] n'est pas disponible en mode application Web.

Tout sélec	tionner Tout <u>e</u> xclure	Sauvegarder.	Sypprimer
Nom d'utilisateur	Serveur d'authentification	Nombre total d'adresses	Nombre total de tâches
<utilisateur défaut="" par=""></utilisateur>	Appareil	1	0
User1	Apparell	2	0
User2	Appareil	0	0

Une liste des utilisateurs enregistrés dans le ScanFront apparaît dans la fenêtre [Détails].

Vous pouvez utiliser les boutons suivants dans la fenêtre pour gérer les utilisateurs enregistrés dans le ScanFront.

- Pour sélectionner un utilisateur pour une opération, cochez la case qui apparaît le plus à gauche de chaque ligne. Cliquez respectivement sur [Tout sélectionner] ou [Tout exclure] pour cocher ou décocher toutes les cases d'utilisateurs de la liste.
- Cliquez sur [Sauvegarder] pour sauvegarder les données de configuration pour les utilisateurs sélectionnés dans la liste à n'importe quel emplacement sur l'ordinateur.
- Cliquez sur [Supprimer] pour effacer les utilisateurs sélectionnés de la liste.
- Vous pouvez afficher les informations relatives à la version du ScanFront et le nombre de feuilles de compteur en cliquant sur [Infos version].
- Cliquez sur [Fermer] pour fermer la fenêtre [Détails].

### Affichage du menu Web

Lorsque vous sélectionnez un scanner ScanFront dans la liste et cliquez sur le bouton [Ouvrir le Menu Web], le navigateur Web démarre et le menu Web pour le ScanFront sélectionné s'affiche.

### 🚺 IMPORTANT

 Le fonctionnement de la vue Compatibilité de Internet Explorer n'est pas garanti. Si vous accédez au menu Web dans la vue Compatibilité, l'écran risque de ne pas s'afficher correctement, les opérations risquent de ne pas être terminées et d'autres problèmes risquent de se produire. Lorsque vous accédez au menu Web en utilisant Internet Explorer, vérifiez que l'URL du menu Web est configuré pour la vue Compatibilité.  Lors de l'accès au menu Web via la communication SSL, une erreur risque de se produire et l'accès risque de ne pas être possible même si ScanFront est enregistré comme site exonéré. Dans ce cas, importez un certificat de serveur ayant le même CN, SAN, etc que l'URL auquel vou voulez accéder et importez le certificat de racine de l'autorité concernée ayant établi le même certificat ou le certificat du serveur dans [Autorités de certification racines de confiance] de votre navigateur Web (dans le cas d'Internet Explorer).

### Indication

Le bouton [Ouvrir le Menu Web] n'est pas disponible en mode application Web.

### Traitement par lots

Vous pouvez sélectionner plusieurs scanners ScanFront dans la liste et sélectionner une commande dans le menu [Traitement] pour effectuer la même opération en même temps sur tous les scanners ScanFront sélectionnés. Les commandes suivantes sont disponibles dans le menu [Traitement].

#### [Restaurer tous les réglages]

• Restaurer un fichier

Cette opération permet de lire le fichier de données de sauvegarde enregistré dans l'ordinateur et de le restaurer sur tous les scanners ScanFront sélectionnés.

• Restaurer plusieurs fichiers par appareil Si vous spécifiez le dossier sur l'ordinateur dans lequel les données de sauvegarde individuelles de ScanFront ont été collectées au préalable, il sera restauré sur le ScanFront avec l'adresse IP ou le nom de périphérique correspondant inclus dans le nom de fichier des données de sauvegarde dans ce dossier.

Lorsque [Restaurer plusieurs fichiers par appareil] est exécuté, une boîte de dialogue apparaît, et affiche une liste des données de sauvegarde correspondant au ScanFront sélectionné. Cliquez sur [OK] pour restaurer.

#### Indication

- Décochez les données de sauvegarde dans la liste pour les exclure des cibles à restaurer.
- Les données de sauvegarde sont créées dans les fichiers suivants.

allsettings \_<Adresse IP ou nom de périphérique>\_<date>.dat Si plusieurs fichiers de données de sauvegarde ont la même adresse IP ou nom de périphérique dans le nom de fichier, celui avec la date la plus récente sera utilisé pour la restauration.

- Le bouton [Restaurer tous les réglages] n'est pas disponible en mode application Web.
- Les données de sauvegarde comprennent le mot de passe administrateur, mais pas le mot de passe de l'appareil.

### 

- Veillez à utiliser [Sauvegarder tous les réglages] dans ScanFront Administration Tool for SF400 pour créer des fichiers de données de sauvegarde. Les données de sauvegarde créées avec l'unité principale de ScanFront et le menu Web ont des règles d'attribution de nom différentes, si bien qu'elles ne peuvent pas être utilisées pour la restauration par cette opération.
- Ne modifiez pas les noms de fichier des données de sauvegarde.
- Mettez les données de sauvegarde de ScanFront au même niveau hiérarchique dans un seul dossier.
- Étant donné que la gestion du périphérique est exécutée sur la base de l'adresse IP, n'oubliez pas que si l'adresse IP est modifiée par le serveur DHCP, les données de sauvegarde de ScanFront risquent d'être manipulées de faÁon incorrecte.

### [Sauvegarder tous les réglages]

Permet d'enregistrer les données de sauvegarde de tous les scanners ScanFront à n'importe quel emplacement sur l'ordinateur.

### 😰 Indication

- Tous les éléments de réglage configurables seront sauvegardés ou restaurés, à l'exception des suivants.
- Tous les éléments de l'écran [Réglage réseau]
- Date et heure
- Tous les éléments de l'écran [Fonctionnement du périphérique]

Le bouton [Sauvegarder tous les réglages] n'est pas non plus disponible en mode application Web.

- Après la mise à jour de ScanFront, la fonction de sauvegarde et de restauration ne fonctionne pas sans l'outil d'administration ScanFront pour SF400 le plus récent. Effectuez la mise à jour pour la version la plus récente avant l'utilisation.
- Les données de sauvegarde comprennent le mot de passe administrateur, mais pas le mot de passe de l'appareil.

### [Importer les Données Utilisateur]

Permet de charger les données utilisateur ScanFront stockées dans l'ordinateur et de les enregistrer sur tous les scanners ScanFront sélectionnés.

#### Indication

Le bouton [Importer les Données Utilisateur] n'est pas disponible en mode application Web.

### [Exporter les Données Utilisateur]

Permet d'enregistrer les données utilisateur de tous les scanners ScanFront à n'importe quel emplacement sur l'ordinateur.

### Indication

Le bouton [Exporter les Données Utilisateur] n'est pas disponible en mode application Web.

#### [Importer le certificat du serveur]

Certificat ScanFront (fonction du mode application Web)

Importez le certificat SSL pour le fonctionnement à distance, par exemple, du ScanFront. Lorsque vous réalisez une opération à distance via communication SSL, importez un certificat autorisé pour le ScanFront. Format de fichier pour le certificat SSL: pfx

Certificat d'Application Web

Importez le certificat à utiliser avec le kit de développement logiciel (SDK) ScanFront Web. Formats de certificat : pem, der, cer

### [Mise à jour de version]

Permet de charger le micrologiciel ScanFront enregistré sur l'ordinateur et de mettre à jour la version du micrologiciel de tous les scanners ScanFront sélectionnés.

### IMPORTANT

Si la vitesse de communication du réseau est lente, un retard peut se produire et la mise à jour de version risque d'échouer.

### [Redémarrer]

Redémarrez le ScanFront.

#### [Paramètres du périphérique]

Vous pouvez régler le temps d'attente avant que l'écran ne s'éteigne tant que le mode basse puissance est activé.

### IMPORTANT

La version 2.0 ou ultérieure de ScanFront Administration Tool for SF400 prend en charge Energy Star 3.0, de manière à ce que le temps d'attente jusqu'au mode basse puissance soit 120 minutes.

#### [Changer le numéro de port et le statut de LXC] (Fonction de SDK intégré)

Vous pouvez spécifier le numéro de port de l'application Web, le numéro de port du LXC personnalisé, ainsi que l'état Activé/Désactivé du LXC personnalisé.

### [LXC personnalisé] (Fonction de SDK intégré)

- [Utiliser LXC personnalisé] Vous pouvez spécifier l'état Activé du LXC personnalisé.
- [Ne pas utiliser LXC personnalisé] Vous pouvez spécifier l'état Désactivé du LXC personnalisé.
- [Vous utilisez une application Web interne] Vous pouvez spécifier l'état Activé de l'application Web interne.

Exécutez [Vous utilisez une application Web interne], saisissez l'adresse du serveur interne auquel ScanFront se réfère dans la boîte de dialogue affichée, et cliquez sur [OK].

• [Vous n'utilisez pas d'application Web externe] Vous pouvez spécifier l'état Désactivé de l'application Web interne.

### 

Lorsque vous modifiez le numéro de port de l'application Web, l'URL qui permet d'accéder à ScanFront depuis le navigateur Web sur le périphérique externe est également modifiée. Pour en savoir plus, voir « Accès à partir du navigateur Web d'un terminal externe » à la p. 169.

#### [Vous utilisez une application Web externe]

Commutez le fonctionnement du ScanFront du Mode standard au Mode application Web.

Exécutez [Vous utilisez une application Web externe], saisissez l'adresse du serveur auquel ScanFront se réfère dans la boîte de dialogue affichée, saisissez l'adresse du serveur proxy si nécessaire, puis cliquez sur [OK].

### 

Le réglage d'une URL incorrecte peut désactiver le fonctionnement de toutes les machines configurées. Il faut commencer par effectuer un test complet.

## [Vous n'utilisez pas d'application Web externe]

Commutez le fonctionnement du ScanFront du Mode application Web au Mode standard.

### Importation/Exportation de données d'administration

Vous pouvez exporter les données d'administration pour ScanFront Administration Tool for SF400 vers n'importe quel emplacement sur l'ordinateur et importer des données d'administration exportées.

#### Exportation de données d'administration

Cliquez sur [Exporter] dans le menu [Fichier], spécifiez une destination et un nom de fichier pour les données d'administration dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur [Enregistrez].

#### Importation de données d'administration

Cliquez sur [Importer] dans le menu [Fichier], spécifiez l'emplacement de stockage et le nom de fichier pour les données d'administration dans la boîte de dialogue qui apparaît, puis cliquez sur [Ouvrir].

### Affichage/Non affichage de l'écran principal

Dans le menu [Window], cliquez sur [Affichage] pour afficher la boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez sélectionner les éléments à afficher ou masquer sur l'écran principal. Les éléments cochés pour l'affichage s'appliqueront sur l'écran principal en cliquant sur [OK]. Toutefois, [Adresse IP/Nom du périphérique], [Détails] et [Ouvrir le Menu Web] ne peuvent pas être masqués.



# **Chapitre 8 Entretien**

1.	Nettoyage régulier	194
	Nettoyage du scanner	194
	Nettoyage du panneau tactile	194
	Nettoyage de la vitre de numérisation et des	
	rouleaux	195
	Nettoyage du rouleau de retardement	197
	Nettoyage du rouleau d'entraînement	199
2.	Remplacement des rouleaux	201
	Kit de remplacement de rouleaux	201
	Consultation du nombre de pages et	
	réinitialisation du compteur	202

## **1.** Nettoyage régulier

Nettoyez régulièrement le scanner conformément à la procédure décrite ci-dessous, pour maintenir la performance de numérisation.

### 

- Lorsque vous nettoyez le scanner, n'aspergez pas directement de l'eau ou du détergent sur le scanner. Cela pourrait endommager les mécanismes de précision tels que la source lumineuse.
- Ne nettoyez jamais le panneau tactile à l'aide de diluant, d'alcool ou d'autres solvants organiques. De tels solvants risquent de déformer, de décolorer ou de faire fondre le panneau tactile provoquant ainsi un dysfonctionnement.

### Nettoyage du scanner

Pour nettoyer la surface du scanner, utilisez un chiffon légèrement imbibé d'eau et bien essoré pour retirer la saleté, puis utilisez un chiffon propre et sec pour essuyer le scanner.

### Nettoyage du panneau tactile

Lorsque vous nettoyez le panneau tactile, utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer doucement la surface du panneau sans trop appuyer.





### Nettoyage de la vitre de numérisation et des rouleaux

Si les images numérisées contiennent des stries ou si les documents numérisés sont sales, il se peut que la vitre de numérisation et les rouleaux à l'intérieur du scanner soient sales. Utilisez la procédure suivante pour les nettoyer régulièrement.

1. Tirez le levier de verrouillage vers vous puis ouvrez complètement le panneau.



 Utilisez un souffleur d'air disponible dans le commerce pour retirer les saletés et les particules de papier qui se sont accumulées à l'intérieur du scanner. 3. Ôtez la poussière présente sur la vitre de numérisation à l'aide d'un chiffon sec et propre.



### 👔 Indication

Il y a une vitre de numérisation pour le recto des documents et une autre pour le verso. Nettoyez-les toutes les deux.

### 

N'aspergez pas directement de l'eau ou du détergent sur le scanner. Cela pourrait endommager les mécanismes de précision tels que la source lumineuse.

### IMPORTANT

Si la vitre de numérisation est rayée, cela peut faire apparaître des stries sur les images numérisées et provoquer des erreurs d'entraînement. Si la vitre de numérisation est rayée, contactez votre revendeur local agréé Canon. **4.** Retirez la saleté des rouleaux en utilisant un chiffon ayant été trempé dans l'eau puis parfaitement essoré.



Nettoyez les rouleaux tout en les faisant tourner.

### 

Essuyez les rouleaux tout en les faisant tourner.

**5.** Retirez le rouleau de retardement et le rouleau d'entraînement et nettoyez-les.

Voir « Nettoyage du rouleau de retardement » à la p. 197. Voir « Nettoyage du rouleau d'entraînement » à la p. 199.



### 

Après avoir retiré le rouleau de retardement et le rouleau d'entraînement et terminé de les nettoyer, assurez-vous de les fixer à nouveau au scanner.

**6.** Fermez doucement le panneau. Appuyez des deux côtés du panneau jusqu'à ce que vous entendiez un déclic indiquant qu'il est verrouillé.



7. Fermez doucement le bac d'éjection des documents.



### Nettoyage du rouleau de retardement

Utilisez la procédure ci-dessous pour démonter et monter le rouleau de retardement lors de son nettoyage ou son remplacement.

### 

Ne forcez pas lors du démontage ou du montage du rouleau de retardement. Cela pourrait déformer le rouleau et provoquer des erreurs d'entraînement.

1. Ouvrez le couvercle du rouleau.



2. Soulevez le levier de détection de document.



**3.** Tirez sur le levier gauche qui fixe le rouleau de retardement au scanner et retirez le rouleau.





**4.** Retirez la saleté du rouleau en utilisant un chiffon ayant été trempé dans l'eau puis parfaitement essoré.



**5.** Installez le rouleau de retardement propre en insérant d'abord le côté droit.



**6.** Poussez le côté gauche du rouleau de retardement pour le fixer au scanner.



7. Baisser le levier de détection de document et fermez le couvercle des rouleaux.



### Nettoyage du rouleau d'entraînement

Utilisez la procédure ci-dessous pour démonter et monter le rouleau d'entraînement lors de son nettoyage ou son remplacement.

### 

Ne forcez pas lors du démontage ou du montage du rouleau d'entraînement. Cela pourrait déformer le rouleau et provoquer des erreurs d'entraînement.

1. Ouvrez le couvercle du rouleau.



2. Retirez le rouleau d'alimentation.



 Retirez la saleté du rouleau en utilisant un chiffon ayant été trempé dans l'eau puis parfaitement essoré.



4. Installez le d'alimentation.



5. Fermez le couvercle du rouleau.



## **2.** Remplacement des rouleaux

Lorsque les rouleaux commencent à s'user, les erreurs d'entraînement de document telles que les bourrages papier sont plus susceptibles de se produire.

Si des erreurs d'entraînement de document continuent à se produire après le nettoyage des rouleaux, achetez un kit de remplacement de rouleaux et remplacez les rouleaux (rouleau d'entraînement et rouleau de retardement).

### □ Kit de remplacement de rouleaux

Le kit de remplacement de rouleaux est un kit composé de pièces de rechange pour le rouleau d'entraînement et le rouleau de retardement. Pour plus de détails, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon.

Nom du produit : Kit de remplacement de rouleaux Référence du produit : 1550C001



### 

- Les rouleaux sont des consommables. Lorsque le nombre total de pages numérisées avec les rouleaux atteint 200.000 pages, achetez un kit de remplacement des rouleaux et remplacez les pièces. (Voir « Consultation du nombre de pages et réinitialisation du compteur » à la p. 202.)
- Lorsque les rouleaux commencent à s'user, des problèmes tels que des bourrages papier et un entraînement incorrect des documents sont plus susceptibles de se produire. Si c'est le cas, remplacez les rouleaux sans tenir compte du nombre de pages.
- Assurez-vous de réinitialiser le compteur rouleau après le remplacement des rouleaux.
- Reportez-vous à la procédure de nettoyage du rouleau pour plus d'informations concernant le remplacement des rouleaux. (Voir p. 197, p. 199.)

# Consultation du nombre de pages et réinitialisation du compteur

Consultez le nombre de pages sur l'écran de réinitialisation du compteur rouleau de l'écran des réglages administrateur.

### 

Le compteur du rouleau compte le nombre de pages entraînées par les rouleaux remplacés. Réinitialisez toujours le compteur du rouleau après avoir remplacé les rouleaux.

1. Connectez-vous à l'écran des réglages administrateur.

Sélectionnez un élément.	
Accuel	
Local Tione Administration des Régisses du camet utilisteurs > Régisses du camet	
Reglages des boutons de Configuration du tâche • périphérique	
Réglages du Système Réglages du serveur Réglages du système	
Regleye administration du système     Administration du système	
Certificats Clé privée ,	
C Extinction Retou	r

 Appuyez sur le bouton [Configuration du périphérique] – [Maintenance de ScanFront] -[Réinitialisation du compteur rouleau] pour afficher l'écran de réinitialisation du compteur rouleau.

Fonctionnement du	périphérique	
Sélectionnez un	élément.	
	Paramètres du périphérique >	Réinitialisation du compteur rouleau
	Définir le mot de passe	Vers le mode application Web
	Paramètre IEEE802. 1X	
		لہ Fermer

### Écran [Réinitialisation du compteur rouleau]

Réinitialisa	ation du compteur rouleau		
Appuy	ez sur [Réinitialiser] pour réinitialiser le compt	eur de numérisation après avoi	r remplacé le rouleau.
	Nombre total de pages numérisées	▶ 1784	
1	Pages numérisées depuis le dernier changement de rouleau	▶ 1784	Réinitialisation ,
			Fermer 🔔

#### Nombre total de pages numérisées

Ce compteur indique le nombre total de pages de documents entraînées par le scanner.

#### Pages numérisées depuis le dernier changement de rouleau

Ce compteur indique le nombre de pages de documents entraînées par le scanner depuis que le rouleau a été remplacé et le compteur réinitialisé.

**3.** Appuyez sur le bouton [Réinitialisation] pour réinitialiser le compteur.



4. Appuyez sur [Fermer] pour vous déconnecter de l'écran des réglages administrateur.

# Chapitre 9 Dépannage

1. Dépannage	205
2. Messages d'erreur	212
3. Initialisation du ScanFront	218

## **1.** Dépannage

Si l'un des problèmes suivants se produit, résolvez le problème comme indiqué dans la solution correspondante.

	Réglages réseau et autres réglages						
Je ne peux pas utiliser un carnet	Cause	L'administrateur a limité l'utilisation du carnet d'adresses LDAP.					
d'adresses LDAP (certains utilisateurs uniquement).	Solution	Contactez l'administrateur du ScanFront.					
Impossible de communiquer	Cause	Le certificat n'a pas été importé.					
avec LDAPS, SMTPS, FTPS, WebDAV par SSL, ou d'autres	Solution	Consultez l'administrateur du serveur et importez le certificat approprié.					
configuration des réglages de	Cause	L'horloge de ScanFront n'est pas synchronisée.					
connexion.	Solution	Synchronisez l'horloge.					
Impossible d'accéder au dossier	Cause	L'horloge de l'ordinateur dqns lequel se trouve le dossier partagé et l'horloge sur ScanFront ne sont pas synchronisées.					
partage.	Solution	Synchronisez les horloges.					
Impossible de mettre à jour les	Cause	Le ScanFront est en cours d'utilisation ou un utilisateur ne s'est pas déconnecté.					
Teglages.	Solution	Vérifiez l'état du ScanFront puis essayez à nouveau.					
Je ne peux pas créer un nouveau dossier (dossier	Cause	La permission d'enregistrer des données dans le dossier partagé n'a pas été accordée au nom d'utilisateur et au mot de passe qui ont été saisis.					
partagé/serveur FTP).	Solution	Contactez l'administrateur du dossier partagé.					
Indiquer une adresse mail comme adresse puis	Cause	Les réglages du serveur mail n'ont pas été enregistrés ou ont été supprimés.					
commencer la numerisation provoque une erreur.	Solution	Contactez l'administrateur du ScanFront.					

Impossible d'envoyer des	Cause	Tentative d'envoi d'un seul fichier d'image de 10 Mo ou d'un fichier d'image plus grand.
e-mails	Solution	Réduisez la taille du document numérisé pour que le fichier d'image soit inférieur à 10 Mo.
Impossible d'envoyer des	Cause	Envoi sans utiliser le mode passif.
fichiers vers le serveur FTP	Solution	Activez le mode passif sur l'écran d'enregistrement FTP. (Voir p. 87.)
Je ne peux pas modifier le carnet d'adresses/les boutons	Cause	L'administrateur a limité la modification des carnets d'adresses/boutons de tâche.
de tache (certains utilisateurs seulement).	Solution	Contactez l'administrateur du ScanFront.
Je ne peux sélectionner que certaines destinations. Par	Cause	L'administrateur a mis en place des restrictions fonctionnelles pour les utilisateurs.
exemple, je peux sélectionner seulement les dossiers partagés (certains utilisateurs seulement).	Solution	Contactez l'administrateur du ScanFront.
Je ne peux pas me connecter à	Cause	Il y a un problème avec le pare-feu.
un serveur FTP dont l'accès est autorisé en dehors de l'entreprise.	Solution	Modifiez la configuration du pare-feu pour permettre l'accès à un serveur FTP externe ou l'utilisation d'un serveur proxy FTP. (Voir p. 157.)
Une mauvaise heure est	Cause	(1) La date et l'heure sont mal réglées. (2) Vous avez réglé le fuseau horaire sur un pays différent.
reçus par les destinataires.	Solution	Contactez l'administrateur et vérifiez le réglage « Langue/Fuseau horaire ». (Voir p. 140.)
L'adresse de l'expéditeur ne s'affiche pas pour le destinataire	Cause	Les adresses e-mail de l'utilisateur et de l'administrateur n'ont pas été enregistrées. (Voir p. 115 et p. 162.)
d'un e-mail.	Solution	Contactez l'administrateur et enregistrez les adresses e-mail.

Je ne peux pas me connecter	Cause	L'adresse IP qui a été définie est déjà utilisée par un autre périphérique.
au réseau (problème de conflit d'adresse IP).	Solution	Contactez l'administrateur de votre réseau et modifiez le réglage de l'adresse IP.
Je ne peux pas me connecter	Cause	Le câble LAN n'est pas branché correctement.
au réseau (problème de branchement de câble LAN).	Solution	Vérifiez les branchements du câble LAN.
Je ne peux pas me connecter	Cause	Le nom de périphérique qui a été défini est déjà utilisé par un autre périphérique.
au réseau (problème de conflit de nom de périphérique).	Solution	Contactez l'administrateur de votre réseau et modifiez le réglage du nom de périphérique. Lorsque vous installez deux scanners ScanFront ou plus, veillez à ne pas définir deux fois le même nom de périphérique.
	Cause	Des données ont été enregistrées dans le dossier.
	Solution	Contactez l'administrateur du dossier partagé.
dossier.	Cause	La permission de modifier le dossier partagé n'a pas été accordée au nom d'utilisateur et au mot de passe qui ont été saisis.
	Solution	Contactez l'administrateur du dossier partagé.
Je ne peux pas numériser à partir de l'écran d'accueil	Cause	L'administrateur a réglé « N'utiliser que les boutons de tâche » comme restriction de fonction.
(certains utilisateurs seulement).	Solution	Contactez l'administrateur du ScanFront.

	Cause	Les majuscules et les minuscules n'ont pas été saisies correctement. (Voir p. 66.)
	Solution	Saisissez correctement les majuscules et les minuscules pour le nom d'utilisateur et le mot de passe.
	Cause	[Méthode d'authentification] est réglé sur [Active Directory] pour le serveur d'authentification, et une adresse IP ou un nom de PC est spécifié dans [Nom d'hôte].
Je ne peux pas me connecter.	Solution	Spécifiez le FQDN dans [Nom d'hôte] (voir p. 153) et configurez le serveur DNS sur lequel le FQDN spécifié est enregistré sur l'écran [Réglage réseau] (voir p. 39).
	Cause	[Méthode d'authentification] est réglé sur [Active Directory] pour le serveur d'authentification et un nom de domaine NetBIOS est spécifié dans [Domaine].
	Solution	Spécifiez le nom de domaine DNS dans [Domaine] (voir p. 153) et configurez le serveur DNS sur lequel le nom de domaine DNS spécifié est enregistré sur l'écran [Réglage réseau] (voir p. 39).
	Cause	[Autoriser le fonctionnement à distance] est réglé sur [Désactivé].
au périphérique via le réseau.	Solution	Réglez [Autoriser le fonctionnement à distance] sur [Activé]. (Voir p. 167.)
Je ne peux pas accéder aux	Cause	La résolution du nom de serveur WINS est utilisée.
dossiers partagés depuis un ordinateur.	Solution	Utilisez une adresse IP.
Impossible d'accéder aux	Cause	Le test de connexion correspond simplement aux résultats de l'envoi d'une commande PNG à l'hôte spécifié.
dossiers ou serveurs en dépit de tests de connexion réussis	Solution	Vérifiez que les autres réglages (nom d'utilisateur, mot de passe, domaine, chemin d'accès au dossier, numéro de port, etc.) sont correctement configurés.

Numérisation		
Des stries apparaissent sur les images.	Cause	La vitre de numérisation est sale.
	Solution	Nettoyez la vitre de numérisation. (Voir p. 195.) Si la vitre de numérisation est rayée, contactez votre revendeur local agréé Canon.
	Cause	Les rouleaux sont sales.
	Solution	Nettoyez les rouleaux. (Voir p. 195.)
Le papier reste coincé.	Cause	Une erreur d'entraînement relative au type de document s'est produite.
	Solution	Réglez [Type de document] sur [Papier très fin] dans l'écran Réglages détaillés. De plus, limitez le nombre de documents placés dans le scanner à environ 10 feuilles. (Voir p. 58.)
Des hourrages papier es	Cause	Les rouleaux (consommables) sont usés.
produisent fréquemment.	Solution	Achetez un kit de remplacement de rouleaux puis remplacez les rouleaux. (Voir p. 201.)
	Cause	Les pages des documents peuvent se coller l'une à l'autre à cause de l'électricité statique.
	Solution	Avant de charger une pile de documents, déliassez les documents.
Plusieurs documents sont entraînés simultanément.	Cause	Le type de papier des documents provoque des erreurs d'entraînement du papier.
	Solution	Réglez [Type de document] sur [Papier très fin] dans l'écran Réglages détaillés. De plus, limitez le nombre de documents placés dans le scanner à environ 10 feuilles. (Voir p. 58.) De plus, réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Désactivé] et numérisez les pages une à une.
	Cause	Le rouleau de retardement et le rouleau d'alimentation sont sales.
	Solution	Nettoyez le rouleau de retardement et le rouleau d'alimentation. (Voir p. 196.)

Les documents d'une pile sont entraînés simultanément.	Cause	Le [Mode d'alimentation non séparée] est réglé sur [Activé]. (Voir p. 48.)
	Solution	Réglez [Mode d'alimentation non séparée] sur [Désactivé].
La numérisation débute immédiatement dès que j'appuie sur un bouton de tâche (certains utilisateurs seulement).	Cause	[Sauter l'écran des réglages de numérisation] est sélectionné dans les réglages des boutons de tâche. (Voir p. 134.)
	Solution	Modifiez le réglage des boutons de tâche ou placez le document et appuyez sur un bouton de tâche.
	Cause	Le format de papier spécifié est trop petit.
Les passeports ne sont pas correctement numérisés	Solution	Spécifiez un format de papier plus large (exemple A4) pour le réglage [Taille du papier] dans l'écran Réglages de numérisation/d'envoi. (Voir p. 92.)
	Cause	Une erreur d'entraînement relative à l'épaisseur du papier s'est produite.
	Solution	Réglez [Résolution (ppp)] sur 300 ppp ou moins dans l'écran Réglages de numérisation/d'envoi. (Voir p. 93.)
Hardware		
Je ne peux pas mettre le scanner sous tension.	Cause	L'adaptateur CA n'est pas correctement branché ou la fiche n'est pas enfoncée dans la prise murale.
	Solution	Vérifiez les branchements de l'adaptateur CA et de la fiche. Si le problème persiste après la vérification des branchements, contactez votre revendeur local agréé Canon.
Le scanner ne se met pas sous tension lorsque l'interrupteur d'alimentation est enfoncé.	Cause	Une mémoire USB est insérée dans le scanner.
	Solution	Retirez la mémoire USB et redémarrez le scanner.

Un message d'erreur indiquant « Mot de passe incorrect » apparaît, même lorsque le mot de passe correct est saisi.	Cause	Les réglages de date et d'heure sur l'ordinateur et sur ScanFront 400 ne correspondent pas.
	Solution	Faites correspondre les réglages de date et d'heure sur l'ordinateur et sur ScanFront 400. S'il existe une différence de 2 minutes ou plus lorsque les réglages de date et d'heure de l'ordinateur et de ScanFront sont convertis à l'heure moyenne de Greenwich, un message d'erreur indiquant « Mot de passe incorrect » apparaît.
L'écran d'ajustement du panneau tactile s'affiche	Cause	L'appareil a été entièrement initialisé.
	Solution	Suivez les instructions à l'écran pour régler le panneau tactile. (Voir p. 165.)

## **2.** Messages d'erreur

Si l'un des messages d'erreur suivants s'affiche, résolvez le problème comme indiqué dans la solution correspondante. Si vous avez des doutes sur tout autre message qui s'affiche, contactez les services de support.

Connexion au serveur FTP impossible.	Cause	Les réglages du serveur FTP enregistré sont incorrects.
	Solution	Vérifiez les réglages du serveur FTP. (Voir p. 86.)
	Cause	L'ordinateur utilisé comme serveur FTP n'est pas en marche.
	Solution	Vérifiez l'ordinateur utilisé comme serveur FTP.
Veuillez définir une adresse de serveur SMTP.	Cause	Les réglages du serveur mail n'ont pas été enregistrés ou ont été supprimés.
	Solution	Contactez l'administrateur du ScanFront et vérifiez les réglages de « Serveur e-mail ». (Voir p. 151.)
Cet élément comprend des restrictions.	Cause	L'administrateur a mis en place des restrictions d'envoi pour l'adresse e-mail sélectionnée. (Voir p. 123.)
	Solution	Contactez l'administrateur du ScanFront.
Un nom d'utilisateur identique existe déjà. Veuillez modifier le nom d'utilisateur et réessayer.	Cause	Un utilisateur possédant le même nom que le nom d'utilisateur que vous souhaitez enregistrer est déjà enregistré.
	Solution	Vérifiez le nom d'utilisateur avant l'enregistrement.

	Cause	Les rouleaux sont sales ou usés.
Un bourrage papier s'est produit. Veuillez retirer le papier.	Solution	<ol> <li>Vérifiez que les rouleaux sont correctement installés et nettoyez-les si nécessaire. (Voir p. 195.)</li> <li>Il peut être impossible d'obtenir une bonne numérisation si les pages d'un document sont collées entre elles par l'électricité statique. Aérez les pages avant de placer le document.</li> <li>Si un bourrage papier se produit répétitivement, réglez [Type de document] sur [Papier extra-fin] dans l'écran Réglages détaillés. De plus, limitez le nombre de documents placés dans le scanner à environ 10 feuilles. (Voir p. 58.)</li> </ol>
L'un des champs est vide.	Cause	Vous avez réalisé une opération telle qu'une importation de carnet d'adresses/de boutons de tâche, une restauration ou une mise à jour de version sans indiquer le fichier de réglage devant être chargé sur le ScanFront.
	Solution	Indiquez le fichier de réglages puis réalisez l'opération.
Il s'est produit une double alimentation papier. Veuillez vérifier le document et l'image numérisée à l'écran et scannez le document à nouveau.	Cause	Les pages du document sont collées l'une à l'autre par exemple à cause de l'électricité statique, parce que trop de documents ont été chargés simultanément, parce que les rouleaux sont sales, etc.
	Solution	<ol> <li>(1) Vérifiez que les rouleaux sont correctement installés et nettoyez-les si nécessaire. (Voir p. 195.)</li> <li>(2) Il peut être impossible d'obtenir une bonne numérisation si les pages d'un document sont collées entre elles par l'électricité statique. Aérez les pages avant de placer le document.</li> <li>(3) Si une erreur d'entraînement double se produit répétitivement, réglages détaillés. De plus, limitez le nombre de documents placés dans le scanner à environ 10 feuilles. (Voir p. 58.)</li> </ol>
Vous ne pouvez pas coller	Cause	L'adresse source et l'adresse collée sont de type différent.
l'adresse copiée dans un type d'adresse différent.	Solution	Assurez-vous que l'adresse copiée et l'adresse collée sont du même type.

Une adresse avec restrictions est incluse.	Cause	Les réglages des boutons de tâche comprennent une adresse ayant été restreinte par l'administrateur. (Voir p. 123.)
	Solution	Contactez l'administrateur du ScanFront.
Les réglages ne peuvent pas être modifiés ou mémorisés. Un utilisateur est peut être connecté au périphérique. Vérifiez l'état du périphérique.	Cause	La modification des réglages et l'enregistrement sont impossibles car un utilisateur est connecté.
	Solution	Réessayez une fois que l'utilisateur s'est déconnecté.
Le nombre maximum	Cause	La limite du nombre d'adresses a été dépassée.
d'adresses a été enregistré. Vous ne pouvez pas en enregistrer davantage.	Solution	Supprimez des adresses qui ne sont plus utilisées puis réessayez.
Le nombre maximum de boutons de tâche a été enregistré. Vous ne pouvez pas en enregistrer davantage.	Cause	La limite du nombre d'enregistrements de boutons de tâche a été dépassée.
	Solution	Supprimez les boutons de tâche enregistrés qui ne sont plus utilisés puis réessayez.
Le nombre maximum	Cause	La limite du nombre d'enregistrements d'utilisateurs a été dépassée.
d'utilisateurs a été enregistré. Vous ne pouvez pas en enregistrer davantage.	Solution	Supprimez les comptes utilisateur qui ne sont plus utilisés puis réessayez.
La connexion a échoué. Le serveur d'authentification n'a pas été trouvé.	Cause	L'utilisateur spécifié lors de la connexion n'existe pas dans le serveur d'authenfication.
	Solution	Vérifiez que vous avez saisi correctement votre nom d'utilisateur et mot de passe. Contactez l'administrateur du ScanFront si le problème persiste.

Le serveur d'authentification ne peut pas être utilisé. Veuillez vérifier la connexion et les paramètres du serveur.	Cause	Les réglages du serveur d'authentification sont incorrects.
	Solution	Vérifiez les réglages du serveur d'authentification.
	Cause	L'ordinateur jouant le rôle du serveur d'authentification n'est pas allumé.
	Solution	Allumez l'ordinateur jouant le rôle du serveur d'authentification.
La saisio comprond un	Cause	Un caractère invalide se trouve dans le chemin d'accès spécifié.
caractère qui ne peut pas être utilisé pour un chemin d'accès.	Solution	N'utilisez pas les caractères suivants lorsque vous spécifiez des chemins d'accès. /:?*"<>
Le nouveau mot de passe et le mot de passe de confirmation ne correspondent pas.	Cause	Le nouveau mot de passe et le mot de passe de confirmation ne correspondent pas.
	Solution	Saisissez les mêmes informations pour le nouveau mot de passe et le mot de passe de confirmation.
Le mot de passe n'est pas enregistré. Voulez-vous continuer ?	Cause	Aucun mot de passe n'a été défini pour l'utilisateur à enregistrer.
	Solution	Vérifiez le mot de passe avant l'enregistrement.
Le mot de passe est incorrect.	Cause	Le mot de passe qui a été saisi est incorrect.
	Solution	Saisissez correctement les majuscules et les minuscules pour le mot de passe.
Aucun nom de fichier n'a été spécifié. Saisissez un nom de fichier ou activez le réglage « Nom de fichier auto ».	Cause	Aucun nom de fichier n'a été saisi et « Nom de fichier auto » est réglé sur [Aucun].
	Solution	Saisissez un nom de fichier ou réglez « Nom de fichier auto » sur une autre option que [Aucun]. (Voir p. 105.)

Echec d'envoi des fichiers.	Cause	La destination est incorrecte, ou la connexion à la destination n'a pas pu être établie.	
	Solution	Vérifiez que le nom d'hôte, le serveur FTP, l'adresse électronique ou le chemin d'accès du dossier enregistré comme destination est correct et vérifiez que la connexion à la destination est possible.	
	Cause	Tentative d'envoi d'un seul fichier d'image de 10 Mo ou d'un fichier d'image plus grand.	
	Solution	Réduisez la taille du document numérisé pour que le fichier d'image soit inférieur à 10 Mo.	
	Cause	Tentative d'envoi FTP sans utiliser le mode passif.	
	Solution	Activez le mode passif sur l'écran d'enregistrement FTP. (Voir p. 87.)	
Vous ne pouvez pas utiliser le caractère suivant pour le Nom du fichier	Cause	Des caractères invalides ont été utilisés pour régler le nom de fichier personnalisé.	
	Solution	Vérifiez que le nom de fichier personnalisé ne contient aucun des caractères suivants : / : ? * " < > l	
Impossible de créer le dossier.	Cause	Le périphérique mémoire USB n'est pas correctement connecté.	
	Solution	Vérifiez la connexion du périphérique mémoire USB.	
La saisio comprond un	Cause	Un caractère invalide se trouve dans le nom d'hôte spécifié.	
caractère qui ne peut pas être utilisé pour un nom d'hôte.	Solution	N'utilisez pas les caractères suivants lorsque vous spécifiez des noms d'hôte. /:?*"<>I	
Vous ne pouvez pas choisir JPEG lorsque le mode Binaire est sélectionné.	Cause	Le scanner ne peut pas être utilisé avec la combinaison de mode et de format de fichier sélectionnée.	
	Solution	Vérifiez les combinaisons de mode et de format de fichier pouvant être utilisées. (Voir p. 93.)	
Impossible de choisir l'Amélioration de Texte si la	Cause	Le scanner ne peut pas être utilisé avec la combinaison de mode et de réglage sélectionnée.	
--	----------	--	--
Réduction d'Infiltration est sélectionnée.	Solution	Vérifiez les combinaisons de mode et de réglage pouvant être utilisées. (Voir p. 93.)	
	Cause	Des caractères invalides ont été utilisés pour régler le fichier index.	
La ligne de caractères comporte un caractère invalide.	Solution	Vérifiez qu'aucun des caractères suivants n'est utilisé en lignes contenues dans le fichier index : & " ' <>	
Impossible d'écrire le fichier journal. L'envoi de fichiers va être abandonné.	Cause	La permission d'enregistrer des données n'a pas été accordée pour le dossier partagé spécifié comme destination d'enregistrement du fichier journal.	
	Solution	Vérifiez les réglages et les permissions d'accès au dossier partagé.	
Veuillez sélectionner l'utilisateur.	Cause	Tentative d'exportation de données à partir du scanner sans sélection d'utilisateur dans l'écran des paramètres utilisateur.	
	Solution	Saisissez un nom d'utilisateur à exporter.	
Impossible de définir la valeur.	Cause	Le logiciel LXC personnalisé doit être installé au préalable pour utiliser l'application Web interne.	
	Solution	Si vous souhaitez utiliser la fonction avec l'application Web interne, contactez votre revendeur.	

## **3.** Initialisation du ScanFront

Initialisez le ScanFront afin de protéger les informations utilisateur lorsque vous envoyez le ScanFront en réparation ou lorsque vous souhaitez supprimer les informations utilisateur parce que, par exemple, vous changez le lieu d'utilisation. Cette opération permet d'initialiser toutes les informations enregistrées sur le ScanFront, y compris les informations utilisateur, les carnets d'adresses et les boutons de tâche.

## 

- L'initialisation du ScanFront permet de supprimer toutes les informations enregistrées. Sauvegardez toujours les données avant l'initialisation.
- Ne mettez pas le scanner hors tension avant que l'initialisation ne soit terminée. (L'écran d'accueil s'affiche une fois l'initialisation terminée.)
- 1. Connectez-vous à l'écran des réglages administrateur.

•	administrator	Réglages administrateur				
-		Sélectionnez un élément				
::						
<b>.</b>			Administration des utilisateurs	•	Réglages du carnet d'adresses	Þ
			Réglages des boutons de tâche	•	Configuration du périphérique	
÷.			Réglages du serveur		Réglages du système	
¢			Afficher historique des opérations	•	Administration du systèm	ie
₽			Certificats	×	Clé privée	•
₾						Retour

2. Appuyez sur le bouton [Configuration du périphérique] – [Formater ScanFront].

. administrator	Réglages administrateur	
	Remarque	
Accuel	Tous les paramètres de ce dispositif seront supprimés. Initialisation OK?	
Bouton Täche		
Reglages utilisateur		
🔅 Réplage administrateur		
	Non	لد انه
Deconiecion		
C Extinction		Retour

**3.** Confirmez le message et appuyez sur [Oui] pour initialiser, puis le scanner se mettra hors tension.

# **Chapitre 10** Annexes

1. Caractéristiques techniques	220
Caractéristiques techniques de l'unité	
Caractéristiques réseau	222
Destinations de transfert	
Adaptateur CA (100 à 240 V)	
Consommables	222
Equipement en option	
À propos de l'unité de numérisation à plat	
102/201	
Dimensions extérieures	
2. Index	225

## **1.** Caractéristiques techniques

### □ Caractéristiques techniques de l'unité

#### Type Scanner de bureau d'intercommunication avec compatibilité réseau Panneau de fonctionnement Panneau tactile TFT-LCD 10,1" Affichage WSGVA ( $1024 \times 600$ points) Caractéristiques des documents numérisés Papier ordinaire Largeur: 150 mm à 216 mm Longueur : 54 mm à 356 mm (Vous pouvez numériser des documents d'une longueur maximale de 3.048 mm en réglant le scanner sur le mode Document long.) Épaisseur pour le mode de séparation des pages ON : 27 à 209 g/m<sup>2</sup> (0,04 mm à 0,25 mm) Épaisseur pour le mode de séparation des pages OFF : 27 à 255 g/m<sup>2</sup> (0,04 mm à 0,30 mm) Capacité de chargement : 85 feuilles (Dimensions : format A4 ou inférieur ; Grammage du papier : 70 à 100 g/m<sup>2</sup> ; Température : 15 à 27,5 °C (59 à 81,5 °F) ; Humidité : 25 à 75 % d'HR) Épaisseur totale : 10 mm ou inférieure

Numérisation de documents de différents formats dans le même lot : Format A4 ou inférieur : 60 feuilles (jusqu'à 80 g/m<sup>2</sup> (22 lb bond)) Format supérieur à A4 : 40 feuilles (jusqu'à 80 g/m<sup>2</sup>) (22 lb bond)) Épaisseur totale : 10 mm ou inférieure Cartes de visite Format Largeur : 50 mm ou plus Longueur: 85 mm ou plus Épaisseur  $380 \text{ g/m}^2$  ou moins Carte Format: 54 mm × 86 mm (norme ISO) Épaisseur d'une carte : 1,4 mm ou moins Orientation: Alimentation horizontale uniquement Les cartes gaufrées peuvent être numérisées. Capacité de chargement : 10 cartes (non gaufrées), 1 carte (gaufrée) Passeport Format: 88 mm x 125 mm (norme ISO) Insérez le passeport ouvert dans une feuille de support en option (pour passeports). Épaisseur : 6 mm ou moins (y compris la feuille de support) Capteur de numérisation Capteur de contact

Source lumineuse DEL. Face de numérisation Recto/Recto verso Modes de numérisation Noir et blanc, Diffusion d'erreur, Amélioration du texte, 256 niveaux de gris, Couleur 24 bits, et Détection automatique de couleur Résolution de numérisation (lignes de numérisation primaires × lignes de numérisation secondaires)  $100 \times 100 \text{ ppp}/150 \times 150 \text{ ppp}/200 \times 200 \text{ ppp}$  $240 \times 240 \text{ ppp}/300 \times 300 \text{ ppp}/400 \times 400 \text{ ppp}$  $600 \times 600 \text{ ppp}$ Vitesse de numérisation (pour les pages au format A4) Noir et blanc Recto  $200 \times 200 \text{ ppp}$ 45 pages/minute 300 × 300 ppp 45 pages/minute  $200 \times 200 \text{ ppp}$ 90 images/minute Recto verso 90 images/minute  $300 \times 300 \text{ ppp}$ Niveaux de gris  $200 \times 200 \text{ ppp}$ 45 pages/minute Recto  $300 \times 300 \text{ ppp}$ 45 pages/minute 90 images/minute Recto verso  $200 \times 200 \text{ ppp}$ 90 images/minute  $300 \times 300 \text{ ppp}$ 

#### Couleur

Recto $150 \times 150 \text{ ppp}$ 45 pages/minute $200 \times 200 \text{ ppp}$ 45 pages/minuteRecto verso $150 \times 150 \text{ ppp}$ 90 images/minute $200 \times 200 \text{ ppp}$ 90 images/minute

Connecteur réseau RJ-45 (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) Interface Ports USB 2.0 haute vitesse (3) (Systèmes de fichiers pris en charge pour la numérisation vers une mémoire USB : FAT16. FAT32 et exFAT) Autres Détection d'entraînement double par longueur, Réalignement, Folio, Numérisation de documents longs, Ignorer les pages blanches, Orientation du document. Suavizado de fondo. Réduction de la transparence, Eliminar sombras, Effacer un point, Supprimer défauts, Importance du caractère, Suppression/amélioration de couleur Dimensions extérieures (avec le bac d'alimentation et le bac d'éjection fermés)  $305 \times 282 \times 230 \text{ mm} (1 \times P \times H)$ Dimensions extérieures maximales (avec le bac d'alimentation et le bac d'éjection ouverts)  $305 \times 629 \times 366 \text{ mm} (1 \times P \times H)$ Poids (sans l'adaptateur CA) Environ 4,5 kg Alimentation électrique 24 V CC, 1,6 A Consommation électrique Numérisation (max.): 36 W Mode basse puissance : 2,0 W Hors tension : 0.2 W

Niveau sonore Inférieur à 42 dB Environnement de fonctionnement Température : 10 °C à 32,5 °C Humidité : 20 à 80% d'humidité relative

#### Caractéristiques réseau

Protocole

TCP/IP

Adresse IP

Obtenue automatiquement (DHCP pris en charge) ou adresse fixe (IPv4)

Autres

Active Directory (authentification Kerberos) et OpenLDAP (authentification simple) pris en charge

#### Destinations de transfert

E-mail

Télécopie (via un service Internet de télécopie) Serveur FTP Dossier partagé Mémoire USB Imprimante

## □ Adaptateur CA (100 à 240 V)

Numéro de modèle MG1-5039 Entrée 100 à 240 V CA, 50/60 Hz, 1,06 à 0,6 A

#### Sortie

24 V CC, 2,0 A

#### Poids

Environ 0,3 kg (hors cordon d'alimentation) Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées sans préavis.

### Consommables

Kit de remplacement de rouleaux (référence du produit : 1550C001) Kit de remplacement pour les rouleaux (rouleau d'entraînement et rouleau de retardement). (Voir « Remplacement des rouleaux » à la p. 201.)

## 

- Les rouleaux sont des consommables. Lorsque les rouleaux commencent à s'user, des problèmes tels que des bourrages papier et un entraînement incorrect des documents sont plus susceptibles de se produire. Si c'est le cas, remplacez les rouleaux sans tenir compte du nombre de pages.
- Pour plus d'informations sur le kit de remplacement de rouleaux, contactez un représentant du service après-vente ou votre revendeur local agréé Canon.

#### **Equipement en option**

Unité de numérisation à plat 102 (code de produit : 2152Cxxx)

Unité de numérisation à plat pouvant être raccordée et utilisée avec d'autres scanners. La connexion au ScanFront ajoute la fonctionnalité de numérisation à plat aux fonctions ADF du ScanFront.

Unité de numérisation à plat 201 (code de produit : 6240Bxxx)

Unité de numérisation à plat pouvant être raccordée et utilisée avec d'autres scanners et ceux qui prennent en charge le format A3. La connexion au ScanFront ajoute la fonctionnalité de numérisation à plat aux fonctions ADF du ScanFront.

### À propos de l'unité de numérisation à plat 102/201

Le ScanFront peut se connecter et fonctionner avec l'unité de numérisation à plat 102/201.

Environnement de fonctionnement

Les conditions système sont identiques à celles de l'unité de numérisation à plat 102/201.

## 

Lors de la connexion au ScanFront, veillez à utiliser le câble USB fourni avec le scanner plateau.

### **Dimensions extérieures**



## **2.** Index

#### Α

Adaptateur CA	24
Branchement	
Adresse	
Copie	90
Modification	
Nouveau	
adresse	
Copier	129, 176
Enregistrer maintenant	176
Modifier	128, 176
Alimentation non séparée	
Authentification périphérique	64
Authentification serveur	64
В	
Page d'élection	17
Bac d'entraînement	47
Bac d'entraînement Bourrage papier	47 
Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA	47 
Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA Branchement du câble réseau	
Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA Branchement du câble réseau	47 47 56 30 31
Bac d'entraînement Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA Branchement du câble réseau C Câble réseau	47 47 
Bac d'entraînement Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA Branchement du câble réseau C Câble réseau Caractéristiques	47 47 
Bac d'entraînement Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA Branchement du câble réseau Câble réseau Caractéristiques Caractéristiques techniques	47 47 56 
Bac d'entraînement Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA Branchement du câble réseau C Câble réseau Caractéristiques Caractéristiques techniques Carte	47 
Bac d'entraînement Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA Branchement du câble réseau C Câble réseau Caractéristiques Caractéristiques techniques Carte Compteur rouleau	47 
Bac d'entraînement Bac d'entraînement Bourrage papier Branchement de l'adaptateur CA Branchement du câble réseau Câble réseau Caractéristiques Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques Carte Compteur rouleau Configuration	47 47 56 

Connexion de type liste	64
Connexion de type saisie	65
Consignes de sécurité	15
Consommables	
Copie de boutons de tâche	135, 177
Dépannage	205
Déplacement du scanner	16
Dimensions extérieures	
Documents	45
Écran d'accueil	67
Écran de connexion	
Authentification serveur	64
Type liste	63
Type saisie	63
Écran de mémoire USB	76
Écran de sélection d'adresse	74
Écran des boutons de tâche	68
Écran des réglages utilisateur	69
Modifier le mot de passe	70
Enregistrement de nouveaux boutons de tâche	133, 177
Enregistrement de nouveaux utilisateurs	115
Environnement réseau	
Erreur d'entraînement double	
Exportation et importation de boutons de tâche	137
Extinction d'écran	166

D

Ε

F
• Formats de fichiers 102
G
Gestion des scanners ScanFront 185
I Sestion des seamers Seam font
Informations varian 140
Informations version
Initialisation du ScanFront
Installation
ScanFront Administration Tool for SF400
Introduction5
Κ
Kit de remplacement de rouleaux201
L
Levier de verrouillage
Lieu d'installation
Μ
Manipulation16
Mémoire USB76
Mise au rebut
Mise hors tension
Mise sous tension
Modification d'utilisateurs
Mot de passe administrateur162
N
Nettovage
Panneau tactile
Rouleaux 195
Scanner

Papier ordinaire45	
Paramètres d'index119	
Paramètres du nom de fichier personnalisé	
Placement d'un document long	
Placement d'une carte	
Placement de documents pliés51	
Placement des documents	
Port USB	
Préparation du scanner47	
Processus jusqu'à l'envoi d'un fichier image60	
Réglage du journal	
Réglages administrateur	
Connexion aux réglages administrateur	
Formater ScanFront	
Initialisation du ScanFront 40043	
Mot de passe administrateur40	
Réglages réseau	
Réinitialisation du compteur rouleau	
Sauvegarder/Restaurer les informations de	
réglage	
Sélectionnez le type de connexion	
Réglages d'envoi	
Réglages de numérisation	
Réglages des conditions de base	
Réglages détaillés	
Réglages de numérisation/d'envoi	

Ρ

R

Réglages de sécurité	
Réglages détaillés	94
Réglages du serveur	
Repère de chargement	51
Restaurer	41
Restriction de fonctions utilisateur	
Restriction de modification	
Rouleau d'entraînement	199
Rouleau de retardement	
N	

## S

ScanFront Administration Tool for SF400	180
Schéma conceptuel du ScanFront	5
Serveur d'authentification	153
Serveur de carnets d'adresses	155

### Т

#### Type d'adresse

Dossier partagé	
E-mail	
Groupe	
Serveur FTP	
V	
Vitre de numérisation	

Safety-related markings on the machine Marquages de sécurité sur la machine Marcature di sicurezza sulla macchina Sicherheitshinweise auf der Maschine Marcas de la máquina relacionadas con la seguridad Veiligheidsmarkeringen op de machine Makine üzerindeki güvenlik işaretleri

[English]Switch (On)[Français]Commutateur (Marche)[Italiano]Interruttore (On)[Deutsch]Schalter (Ein)[Español]Interruptor (encendido)[Nederlands]Schakelaar (On)[Türkçe]Anahtar (Açık)

[English] [Français] [Italiano] [Deutsch] [Español] [Nederlands] [Türkçe]

[Türkce]

Switch (Off) Commutateur (Arrêt) Interruttore (Off) Schalter (Aus) Interruptor (apagado) Is] Schakelaar (Off) Anahtar (Kapalı)

[English] [Français] [Italiano] [Deutsch] [Español] [Nederlands]

Switch (Standby) Commutateur (Veille) Interruttore (Standby) Schalter (Standby) Interruptor (en espera) Schakelaar (Standby) Anahtar (Bekleme) Power on Sous tension Alimentazione presente Eingeschaltet Máquina encendida Aan Güç açık

Power off (no standby current) Hors tension (pas de courant de veille) Alimentazione assente (nessuna corrente di standby) Ausgeschaltet (ohne Ruhestromaufnahme) Máquina apagada (sin corriente en espera) Uit (geen stand-byverbruik) Güç kapalı (bekleme akımı yok)

Power on/off (standby current on) Sous/hors tension (courant de veille activé) Alimentazione on/off (corrente di standby presente) Ein- und Ausschalten (mit Ruhestromaufnahme) Máquina apagada/encendida (con corriente en espera) Aan-uit (stand-byverbruik aan) Güç açık/kapalı (bekleme akımı açık) [English] Switch (Push-On/Push-Off) Power on/off (no standby current) [Francais] Commutateur (Appuyer pour Sous/hors tension (pas de courant de veille) mettre en marche/Appuyer pour arrêter) Interruttore a pulsante Alimentazione on/off (nessuna corrente di standby) [Italiano] bistabile (On/Off) [Deutsch] Schalter (Ein- und Ausschalten Ein- und Ausschalten (ohne Ruhestromaufnahme) durch Drücken) [Español] Interruptor (pulsado para Encendido/apagado (sin corriente en espera) encendido/apagado) Schakelaar (Push-On/Push-Off) [Nederlands] Aan-uit (geen stand-byverbruik) [Türkce] Anahtar (Bas-Aç/Bas-Kapa) Güç açık/kapalı (bekleme akımı yok)



[English]

[Francais]

[Italiano]

[Deutsch]

[Español]

[Türkce]

[English]

[Francais]

[Italiano]

[Deutsch] [Español]

[Türkce]

[Nederlands]

Heat hazard Danger de chaleur Pericolo: temperature elevate Überhitzungsgefahr Peligro de calentamiento Verbrandingsgevaar [Nederlands] lsı tehlikesi



Class II equipment Équipement de classe II Apparecchio classe II Gerät der Schutzklasse II Equipo de clase II Klassell-apparatuur Sinif II ekipman

Heat hazard Danger de chaleur Pericolo: temperature elevate Überhitzungsgefahr Peligro de calentamiento Verbrandingsgevaar Isı tehlikesi

Indicates this is Class II equipment Indique qu'il s' agit d'un équipement de classe II Indica che questo è un apparecchio di classe II Gibt an, dass das Gerät der Schutzklasse II entspricht Indica que se trata de un equipo de clase II Geeft aan dat deze apparatuur in Klasse II hoort Bunun Sınıf II ekipman olduğunu gösterir

[English] DC symbol Indicates direct current Symbole CC [Français] Indique qu'il s'agit de courant continu [Italiano] Simbolo corrente continua (C.C.) Indica la corrente continua Gleichstrom-Symbol Kennzeichnet Gleichstrom [Deutsch] Símbolo CC [Español] Indica corriente continua [Nederlands] DC-pictogram Geeft gelijkstroom aan DC sembolü [Türkçe] Düz akımı gösterir [English] DC polarity Indicates the power plug polarity



[Linglish]	Depolarity	indicates the power plug polarity
[Français]	Polarité CC	Indique la polarité de la fiche d'alimentation
[Italiano]	Polarità C.C.	Indica la polarità dello spinotto di alimentazione
[Deutsch]	Gleichstrompolarität	Gibt die Polarität des Netzsteckers an
[Español]	Polaridad de CC	Indica la polaridad del conector de alimentación
[Nederlands]	DC-polariteit	Geeft de polariteit van de stekker aan
[Türkçe]	DC polaritesi	Fiş polaritesini gösterir
[English]	Electrostatic precaution	Avoid applying static electricity to the machine
[Français]	Précaution électrostatique	Évitez de soumettre cette machine à de l'éléctricité statique
[Italiano]	Protezione dalle cariche elettrostatiche	Evitare di applicare cariche elettrostatiche alla macchina
[Deutsch]	Warnung vor elektrostatischer Aufladung	Elektrostatische Aufladung der Maschine vermeiden
[Español]	Precaución electroestática	No aplique electricidad electroestática
[Nederlands]	Elektrostatische voorzorgen	Voorkom statische elektriciteit op de machine
[Türkçe]	Elektrostatik önlemi	Makineye statik elektrik vermeyin



#### CANON ELECTRONICS INC.

3-5-10 SHIBAKOEN, MINATO-KU, TOKYO 105-0011, JAPAN

CANON U.S.A. INC. ONE CANON PARK, MELVILLE, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC.

8000 Mississauga Road Brampton, Ontario L6Y 5Z7, CANADA

#### CANON EUROPA N.V.

BOVENKERKERWEG 59, 1185 XB AMSTELVEEN, THE NETHERLANDS

#### CANON AUSTRALIA PTY. LTD.

BUILDING A, THE PARK ESTATE, 5 TALAVERA ROAD, MACQUARIE PARK, NSW 2113, AUSTRALIA

#### CANON SINGAPORE PTE. LTD.

1 FUSIONOPOLIS PLACE, #15-10, GALAXIS, SINGAPORE 138522

#### CANON INDIA PVT. LTD

7TH FLOOR, TOWER B DLF CYBER TERRACES DLF PHASE III GURGAON-122002 HARYANA, INDIA

PUB. CE-IF-0985-08 © CANON ELECTRONICS INC. 2016