

PIXMA MG4200 series Einrichtungshandbuch

© CANON INC. 2012

Einrichtungshandbuch

Dieses Handbuch enthält Informationen zum Einrichten einer Netzwerkverbindung für den Drucker.

Netzwerkverbindung

Drahtlose Verbindung

Vorbereitung der Verbindung Druckereinrichtung Auswahl der Vorgehensweise für die Einrichtung Tastendrückmethode Standardeinrichtung WPS Andere Einrichtung (Erweiterte Einrichtung) Deaktiviert WEP WPA/WPA2

Zeicheneingabe

Fehlersuche

Netzwerkverbindung

Drahtlose Verbindung

1 Vorbereitung der Verbindung

Vor dem Einrichten einer drahtlosen Verbindung

1. Der Drucker muss eingeschaltet sein.

Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, leuchtet die Taste POWER (A).



Hinweise zu drahtlosen Verbindungen

• Vergewissern Sie sich, dass der Computer mit dem Zugriffspunkt (A) (oder Router für das drahtlose Netzwerk) verbunden ist, mit dem der Drucker verbunden werden soll.



- Die Konfiguration, Funktionen des Routers, Einrichtungsvorgänge und Sicherheitseinstellungen des Netzwerkgeräts sind abhängig von der Systemumgebung. Um ausführliche Informationen zu erhalten, sehen Sie im Handbuch des Netzwerkgeräts nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät IEEE802.11n, 802.11g oder 802.11b unterstützt.
- Falls Ihr Gerät ausschließlich auf den "IEEE802.11 n"-Modus eingestellt ist, kann weder WEP noch TKIP als Sicherheitsprotokoll verwendet werden. Ändern Sie das Sicherheitsprotokoll für das Gerät in ein anderes Protokoll als WEP oder TKIP, oder ändern Sie die Einstellung in einen anderen Modus als den reinen "IEEE802.11 n"-Modus.
- Wenden Sie sich bei der Verwendung in einer Büroumgebung an den Netzwerkadministrator.
- Lassen Sie bei der Herstellung einer Verbindung mit einem ungeschützten Netzwerk verstärkte Vorsicht walten, da in diesem Fall das Risiko der Einsicht von Daten wie persönlichen Informationen durch Dritte besteht.
- Es werden keine "Ad-hoc-Verbindungen" unterstützt, bei denen eine direkte Verbindung zum Computer über eine drahtlose Verbindung ohne Zugriffspunkt aufgebaut wird. Stellen Sie sicher, dass ein Zugriffspunkt vorbereitet wurde.

Oruckereinrichtung

1. Drücken Sie am Drucker die Taste HOME (A).



2. Wechseln Sie mit der Taste 📥 oder 🐨 (A) zum Symbol WLAN-Einrichtg. (WLAN setup).



3. Drücken Sie die linke Taste Funktion (Function) (B).

Die (blaue) Wi-Fi-Anzeige (C) leuchtet auf, wenn die WLAN-Verbindung aktiviert ist.

3 Auswahl der Vorgehensweise für die Einrichtung

Der Drucker sucht automatisch Zugriffspunkte, die WPS (Wi-Fi Protected Setup) unterstützen.

* Wenn der Bildschirm Tastendrückmethode am Drucker angezeigt wird

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Router diese Technologie unterstützt, drücken Sie die Taste Stopp (Stop).

Fahren Sie mit dem Bildschirm für die standardeinrichtung fort.



Tastendrückmethode \rightarrow **4**-A



Wählen Sie nachfolgend die geeignetste Verbindungsmethode aus.

- Standardeinrichtung → ④-B
 Stellen Sie eine Verbindung mit dem Zugriffspunkt her, indem Sie das Netzwerkkennwort eingeben
- WPS → ④-C
 Mit einem WPS-kompatiblen Zugriffspunkt verbinden
- Andere Einrichtung (Erweiterte Einrichtung) → ④-D
 Verbindung mit dem Netzwerk herstellen, indem die Einstellungen f
 ür den Zugriffspunkt direkt auf dem Drucker eingegeben werden

Wählen Sie bei der Verwendung von WEP-Schlüsselnummer 2, 3 oder 4 die Option "Erweiterte Einrichtung" aus.

O-A Tastendrückmethode

4 Verbindung über WPS

1. Halten Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt gedrückt. Nähere Informationen zur WPS-Taste finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts.



- Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Taste OK am Drucker. Die (blaue) Wi-Fi-Anzeige am Drucker blinkt während der Suche nach einem Zugriffspunkt und während der Verbindungsherstellung.
- 3. Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.



O-B Standardeinrichtung

Verbindung über die Standardeinrichtung

1. Wählen Sie Standardeinrichtung (Standard setup) aus.



- 2. Drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie den Zugriffspunkt aus, und drücken Sie die Taste OK.



4. Einer der nachfolgenden Bildschirme wird auf dem Drucker angezeigt.



- 5. Drücken Sie die Taste OK.
- 6. Geben Sie das Netzwerkkennwort (WEP-Schlüssel oder Passphrase) ein. Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.



- 7. Drücken Sie die linke Taste Funktion (Function).
- 8. Vergewissern Sie sich, dass das Netzwerkkennwort richtig ist. Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.

Enter WEP key	Enter passphrase
-26 characters K] Enter/edit	8-64 characters OK Enter/edit
setup	End setup

9. Drücken Sie die linke Taste Funktion (Function).

10.Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.



O-C WPS

Verbindung über WPS

1. Wählen Sie WPS aus.



- 2. Drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie Tastendrückmethode (Push button method) aus.



- 4. Drücken Sie die Taste OK.
- 5. Drücken Sie die Taste OK.



 Halten Sie die WPS-Taste am Zugriffspunkt gedrückt. Nähere Informationen zur WPS-Taste finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts.



- Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die Taste OK am Drucker. Die (blaue) Wi-Fi-Anzeige am Drucker blinkt während der Suche nach einem Zugriffspunkt und während der Verbindungsherstellung.
- 8. Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.



O-D Andere Einrichtung (Erweiterte Einrichtung)

4 Verbindung über die Erweiterte Einrichtung

1. Wählen Sie Andere Einrichtung (Other setup) aus.



- 2. Drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie Erweiterte Einrichtung (Advanced setup) aus.



- 4. Drücken Sie die Taste OK.
- 5. Wählen Sie den Zugriffspunkt aus, und drücken Sie die Taste OK.



 Wählen Sie das vom Zugriffspunkt verwendete Sicherheitsprotokoll aus, und drücken Sie die Taste OK.



Deaktiviert

7. Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.





7. Wählen Sie die WEP-Schlüsselnummer aus, die Sie verwenden möchten.



8. Drücken Sie die Taste OK.

9. Drücken Sie die Taste OK.



10.Geben Sie den WEP-Schlüssel ein.

Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.



11. Drücken Sie die linke Taste Funktion (Function).

12. Vergewissern Sie sich, dass der WEP-Schlüssel richtig ist.



13. Drücken Sie die linke Taste Funktion (Function).

14. Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.





7. Drücken Sie die Taste OK.



8. Geben Sie die Passphrase ein.

Bei der Zeicheneingabe muss Groß-/Kleinschreibung beachtet werden.



9. Drücken Sie die linke Taste Funktion (Function).

10. Vergewissern Sie sich, dass die Passphrase richtig ist.



11. Drücken Sie die linke Taste Funktion (Function).

12. Wenn der links abgebildete Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie die Taste OK.



Zeicheneingabe

Sie können die Zeichen eingeben, wenn die Tastatur auf dem Drucker angezeigt wird. Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor.



1. Sie können die Zeichen eingeben, wenn die Tastatur auf der LCD-Anzeige des Druckers angezeigt wird.

Bei der Eingabe des Kennworts wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden. Drücken Sie die mittlere Taste Funktion (Function) (A), um zwischen Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und numerischen Zeichen zu wechseln.

- 2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ ◀ ▶ (B) ein Zeichen auf der Bildschirmtastatur aus, und drücken Sie die Taste OK, um es auszuwählen und zum nächsten Zeichen zu wechseln.
- 3. Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2, um die restlichen Zeichen einzugeben.

Fehlersuche

Standardeinrichtung

Es wird kein Zielzugriffspunkt erkannt

- Ist das Netzwerkgerät (Router usw.) eingeschaltet? Falls das Netzwerkgerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.
- Überprüfen Sie den Namen des Zugriffspunkts/Netzwerks und das Netzwerkkennwort des Zugriffspunkts oder Routers.
- · Sind der Computer und das Netzwerkgerät konfiguriert?
- Sind der Zugriffspunkt und der Drucker in einem offenen Bereich installiert, in dem drahtlose Kommunikation möglich ist?
- Wird der Zugriffspunkt in IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g oder IEEE802.11b betrieben?

Drücken Sie nach Überprüfung der oben genannten Punkte die linke Taste Funktion (Function) (A) am Drucker, um den Zugriffspunkt erneut zu suchen.



Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die SSID-Übertragung (Verbindung über eine beliebige SSID usw.) deaktiviert oder der geschützte Modus für den Zugriffspunkt aktiviert ist, aktivieren Sie die SSID-Übertragung (Verbindung über eine beliebige SSID usw.) oder deaktivieren Sie den geschützten Modus, und drücken Sie die linke Taste Funktion (Function) am Drucker, um den Zugriffspunkt erneut zu suchen.
- Wählen Sie im Bildschirm Zugriffspkt auswählen (Select access point) Zugriffspunktname direkt eingeben (Directly enter the access point name). Die Einstellungen für die WLAN-Verbindung des Zugriffspunkts können direkt auf dem Drucker eingegeben werden.
- Falls firmenweiter WPA/WPA2 als Sicherheitsprotokoll (Verschlüsselungsstandard) für den Zugriffspunkt festgelegt ist, ändern Sie das Sicherheitsprotokoll (Verschlüsselungsstandard) und konfigurieren die Einstellungen für die WLAN-Verbindung erneut. Firmenweiter WPA/WPA2 wird auf diesem Drucker nicht unterstützt.
- Weitere Einzelheiten zum Ändern des Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsstandard) für den Zugriffspunkt finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Es gibt mehrere Zugriffspunkte mit demselben Namen. Möchten Sie mehrere Zugriffspunkte verwenden?

Die Meldung wird angezeigt, wenn mehrere Zugriffspunkte mit demselben Namen gefunden werden.



Wenn Sie nur über einen Zugriffspunkt verfügen:

Wählen Sie Nur einen ZugrPkt verw. (Use one AccessPoint only) aus, und drücken Sie die Taste OK. Wählen Sie die MAC-Adresse des gewünschten Zugriffspunkts auf dem angezeigten Bildschirm aus, und drücken Sie die Taste OK.



Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der MAC-Adresse des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn Sie mehrere Zugriffspunkte verwenden:

Wählen Sie Mehrere ZugrPkte verw. (Use multiple AccessPoints) aus, und drücken Sie die Taste OK.



Es wird ein unbekannter Zielzugriffspunkt angezeigt

Es werden möglicherweise auch in der näheren Umgebung verwendete Zugriffspunkte erkannt.

Der Zugriffspunktname wird nicht korrekt angezeigt

Zugriffspunktnamen mit Doppelbyte-Zeichen werden zwar nicht richtig angezeigt, können aber ausgewählt werden.

Der Zugriffspunktname wird nicht automatisch angezeigt

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Das Netzwerkkennwort wird nicht automatisch angezeigt

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.



Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt fehlgeschlagen. (Failed to connect to the access point.)

Vergewissern Sie sich, dass der WEP-Schlüssel, der für den Zugriffspunkt eingegeben wurde, richtig ist. Legen Sie außerdem die Verwendung von WEP-Schlüsselnummer 1 fest, wenn WEP-Schlüsselnummer 2, 3 oder 4 des Zugriffspunkts verwendet wird, oder wählen Sie eine WEP-Schlüsselnummer aus, indem Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung direkt am Drucker eingeben.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der WEP-Schlüsselnummer des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts deaktiviert ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Beim Verwenden eines Zugriffspunkts, der automatisch WEP-Schlüssel erstellt, überprüfen Sie den WEP-Schlüssel (hexadezimal), der automatisch auf dem Zugriffspunkt erstellt wurde, und geben Sie ihn dann am Drucker ein.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der technischen Daten des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list)

Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Zugriffspunkt aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen so, dass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

- 1. Drücken Sie die Taste HOME.
- 2. Zeigen Sie Einrichtg (Setup) an, und drücken Sie dann die rechte Taste Funktion (Function).
- 3. Wählen Sie Geräteeinstellungen (Device settings) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie LAN-Einstellungen (LAN settings) > LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) > Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list), um die MAC-Adresse (MAC address) zu überprüfen.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Um die Standardeinrichtung erneut auszuführen

1. Drücken Sie die Taste HOME (A).



2. Wechseln Sie mit der Taste ▲ oder ▼ (B) zu WLAN-Einrichtg. (WLAN setup), und drücken Sie dann die linke Taste Funktion (Function) (C).



Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt fehlgeschlagen. (Failed to connect to the access point.)

Vergewissern Sie sich, dass die Passphrase, die für den Zugriffspunkt eingegeben wurde, richtig ist.



Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts deaktiviert ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, und konfigurieren Sie die Einstellungen f
 ür die drahtlose Verbindung erneut.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list)

Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Zugriffspunkt aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen so, dass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

- 1. Drücken Sie die Taste HOME.
- 2. Zeigen Sie Einrichtg (Setup) an, und drücken Sie dann die rechte Taste Funktion (Function).
- 3. Wählen Sie Geräteeinstellungen (Device settings) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Wählen Sie LAN-Einstellungen (LAN settings) > LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) > Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list), um die MAC-Adresse (MAC address) zu überprüfen.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn der Zugriffspunkt nur für die Kommunikation über den Standard IEEE802.11n konfiguriert und als Verschlüsselungsstandard TKIP festgelegt ist, ändern Sie den die Verschlüsselung zu einem anderen Standard als TKIP, oder ändern Sie die Kommunikation zu einem anderen Standard als IEEE802.11n, und konfigurieren Sie danach die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Wenn als Verschlüsselungsstandard TKIP festgelegt ist, kann IEEE802.11n nicht als Kommunikationsstandard verwendet werden.
- Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Um die Standardeinrichtung erneut auszuführen

1. Drücken Sie die Taste HOME (A).



2. Wechseln Sie mit der Taste ▲ oder ▼ (B) zu WLAN-Einrichtg. (WLAN setup), und drücken Sie dann die linke Taste Funktion (Function) (C).

Verbindung nicht möglich. Es liegen Verbindungsversuche an mehreren Zugriffspunkten gleichzeitig vor. (Cannot connect. Connections are being attempted from multiple access points simultaneously.)

Der Bildschirm wird angezeigt, wenn mehrere Zugriffspunkte gleichzeitig versuchen, eine Verbindung herzustellen. Warten Sie einen Moment, und konfigurieren Sie die WPS-Einstellungen erneut. Drücken Sie die WPS-Taste nur an einem Zugriffspunkt.



Verbindung fehlgeschlagen. (Failed to connect.)

Der Bildschirm wird bei einem Fehler angezeigt.

Prüfen Sie die Einstellungen für den Zugriffspunkt, und konfigurieren Sie die WPS-Einstellungen erneut.



Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Zeitüberschreitung. (Timeout error.)

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn die WPS-Einrichtung nicht innerhalb eines festgelegten Zeitraums abgeschlossen wurde.

 Ist das Netzwerkgerät (Router usw.) eingeschaltet? Falls das Netzwerkgerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.



WPS

Erweiterte Einrichtung

Es wird kein Zielzugriffspunkt erkannt

- Ist das Netzwerkgerät (Router usw.) eingeschaltet? Falls das Netzwerkgerät bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es aus und dann wieder ein.
- Überprüfen Sie den Namen des Zugriffspunkts/Netzwerks und das Netzwerkkennwort des Zugriffspunkts oder Routers.
- · Sind der Computer und das Netzwerkgerät konfiguriert?
- Sind der Zugriffspunkt und der Drucker in einem offenen Bereich installiert, in dem drahtlose Kommunikation möglich ist?
- Wird der Zugriffspunkt in IEEE802.11n (2,4 GHz), IEEE802.11g oder IEEE802.11b betrieben?

Drücken Sie nach Überprüfung der oben genannten Punkte die linke Taste Funktion (Function) (A) am Drucker, um den Zugriffspunkt erneut zu suchen.



Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die SSID-Übertragung (Verbindung über eine beliebige SSID usw.) deaktiviert oder der geschützte Modus für den Zugriffspunkt aktiviert ist, aktivieren Sie die SSID-Übertragung (Verbindung über eine beliebige SSID usw.) oder deaktivieren Sie den geschützten Modus, und drücken Sie die linke Taste Funktion (Function) am Drucker, um den Zugriffspunkt erneut zu suchen.
- Wählen Sie im Bildschirm Zugriffspkt auswählen (Select access point) Zugriffspunktname direkt eingeben (Directly enter the access point name). Die Einstellungen für die WLAN-Verbindung des Zugriffspunkts können direkt auf dem Drucker eingegeben werden.
- Falls firmenweiter WPA/WPA2 als Sicherheitsprotokoll (Verschlüsselungsstandard) für den Zugriffspunkt festgelegt ist, ändern Sie das Sicherheitsprotokoll (Verschlüsselungsstandard) und konfigurieren die Einstellungen für die WLAN-Verbindung erneut. Firmenweiter WPA/WPA2 wird auf diesem Drucker nicht unterstützt.
- Weitere Einzelheiten zum Ändern des Sicherheitsprotokolls (Verschlüsselungsstandard) für den Zugriffspunkt finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Es gibt mehrere Zugriffspunkte mit demselben Namen. Möchten Sie mehrere Zugriffspunkte verwenden?

Die Meldung wird angezeigt, wenn mehrere Zugriffspunkte mit demselben Namen gefunden werden.



Wenn Sie nur über einen Zugriffspunkt verfügen:

Wählen Sie Nur einen ZugrPkt verw. (Use one AccessPoint only) aus, und drücken Sie die Taste OK. Wählen Sie die MAC-Adresse des gewünschten Zugriffspunkts auf dem angezeigten Bildschirm aus, und drücken Sie die Taste OK.



Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der MAC-Adresse des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn Sie mehrere Zugriffspunkte verwenden: Wählen Sie Mehrere ZugrPkte verw. (Use multiple AccessPoints) aus, und drücken Sie die Taste OK.

Multiple access points with the same name exist. Do you want to use multiple access points? Use one AccessPoint only Use multiple AccessPoints

Es wird ein unbekannter Zielzugriffspunkt angezeigt

Es werden möglicherweise auch in der näheren Umgebung verwendete Zugriffspunkte erkannt.

Der Zugriffspunktname wird nicht korrekt angezeigt

Zugriffspunktnamen mit Doppelbyte-Zeichen werden zwar nicht richtig angezeigt, können aber ausgewählt werden.

Der Zugriffspunktname wird nicht automatisch angezeigt

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.



Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt fehlgeschlagen. (Failed to connect to the access point.)

Vergewissern Sie sich, dass der WEP-Schlüssel, der für den Zugriffspunkt eingegeben wurde, richtig ist. Legen Sie außerdem die Verwendung von WEP-Schlüsselnummer 1 fest, wenn WEP-Schlüsselnummer 2, 3 oder 4 des Zugriffspunkts verwendet wird, oder wählen Sie eine WEP-Schlüsselnummer aus, indem Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung direkt am Drucker eingeben.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der WEP-Schlüsselnummer des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts deaktiviert ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.
- Bei Verwendung eines Zugriffspunkts, der WEP-Schlüssel automatisch erstellt, ermitteln Sie den vom Zugriffspunkt automatisch erstellten (hexadezimalen) WEP-Schlüssel und geben ihn dann auf dem Drucker ein.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen der technischen Daten des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list)

Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Zugriffspunkt aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen so, dass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

- 1. Drücken Sie die Taste HOME.
- 2. Zeigen Sie Einrichtg (Setup) an, und drücken Sie dann die rechte Taste Funktion (Function).
- 3. Wählen Sie Geräteeinstellungen (Device settings) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- Wählen Sie LAN-Einstellungen (LAN settings) > LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) > Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list), um die MAC-Adresse (MAC address) zu überprüfen.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wählen Sie im Bildschirm Zugriffspkt auswählen (Select access point) Zugriffspunktname direkt eingeben (Directly enter the access point name). Die Einstellungen für die WLAN-Verbindung des Zugriffspunkts können direkt auf dem Drucker eingegeben werden.

Der WEP-Schlüssel wird nicht automatisch angezeigt

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Das Gerät kann in folgenden Fällen u.U. keine Verbindung zum Netzwerk herstellen:

Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts inaktiv ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, oder geben Sie die IP-Adresse (nur IPv4) des Druckers an, und konfigurieren Sie die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut. Stellen Sie außerdem sicher, dass die ausgewählte WEP-Schlüsselnummer und der eingegebene WEP-Schlüssel richtig sind.

Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Zum Festlegen der IP-Adresse des Druckers führen Sie die folgenden Schritte aus.

- 1. Zeigen Sie Einrichtg (Setup) auf dem Bildschirm HOME an, und drücken Sie die rechte Taste Funktion (Function).
- 2. Wählen Sie Geräteeinstellungen (Device settings) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 3. Wählen Sie LAN-Einstellungen (LAN settings) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Wählen Sie Andere Einrichtung (Other setup) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 5. Wählen Sie TCP/IP-Einstellungen (TCP/IP settings) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 6. Wählen Sie IPv4 aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 7. Wählen Sie Ja (Yes) aus, und drücken Sie anschließend die Taste OK.
- 8. Wählen Sie IP-Adresse (IP address) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 9. Wählen Sie Manuelle Einrichtung (Manual setup) aus, und drücken Sie die Taste OK.

Folgen Sie der Anleitung auf dem Bildschirm, um mit den Einstellungen fortzufahren.

Drücken Sie nach der Einrichtung die Taste HOME.

Um die erweiterte Einrichtung erneut auszuführen



2. Wechseln Sie mit der Taste ▲ oder ▼ (B) zu WLAN-Einrichtg. (WLAN setup), und drücken Sie dann die linke Taste Funktion (Function) (C).



Herstellen der Verbindung zum Zugriffspunkt fehlgeschlagen. (Failed to connect to the access point.)

Vergewissern Sie sich, dass die Passphrase, die für den Zugriffspunkt eingegeben wurde, richtig ist.



Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn die DHCP-Funktion des Zugriffspunkts deaktiviert ist, aktivieren Sie die DHCP-Funktion, und konfigurieren Sie die Einstellungen f
 ür die drahtlose Verbindung erneut.
- Weitere Einzelheiten zum Überprüfen oder Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list)

Wenn die MAC-Adressenfilterung für den Zugriffspunkt aktiviert ist, ändern Sie die Einstellungen so, dass die MAC-Adresse des Druckers akzeptiert wird.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die MAC-Adresse des Druckers zu überprüfen.

- 1. Drücken Sie die Taste HOME.
- 2. Zeigen Sie Einrichtg (Setup) an, und drücken Sie dann die rechte Taste Funktion (Function).
- 3. Wählen Sie Geräteeinstellungen (Device settings) aus, und drücken Sie die Taste OK.
- 4. Wählen Sie LAN-Einstellungen (LAN settings) > LAN-Einstellungen bestätigen (Confirm LAN settings) > Liste d. WLAN-Einstellungen (WLAN setting list), um die MAC-Adresse (MAC address) zu überprüfen.



Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Wenn das Problem nicht behoben werden kann, liegt möglicherweise eine andere Ursache vor. Weitere Informationen finden Sie in den Abschnitten unten:

- Wenn der Zugriffspunkt nur für die Kommunikation über den Standard IEEE802.11n konfiguriert und TKIP als Verschlüsselungsstandard festgelegt ist, ändern Sie den Verschlüsselungsstandard zu einem anderen Standard als TKIP, oder ändern Sie die Kommunikation zu einem anderen Standard als IEEE802.11n, und konfigurieren Sie danach die Einstellungen für die drahtlose Verbindung erneut.
- Wenn als Verschlüsselungsstandard TKIP festgelegt ist, kann IEEE802.11n nicht als Kommunikationsstandard verwendet werden.
- Weitere Einzelheiten zum Ändern der Einstellungen des Zugriffspunkts finden Sie im Handbuch des Zugriffspunkts, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Die Passphrase wird nicht automatisch angezeigt

Informationen erhalten Sie im Handbuch für den Zugriffspunkt, oder wenden Sie sich an den Hersteller.

Um die erweiterte Einrichtung erneut auszuführen

1. Drücken Sie die Taste HOME (A).



2. Wechseln Sie mit der Taste ▲ oder ▼ (B) zu WLAN-Einrichtg. (WLAN setup), und drücken Sie dann die linke Taste Funktion (Function) (C).