

LBP7210Cdn

[A] Wichtige Sicherheitsvorschriften	6
[A-01] Installation	8
[A-02] Stromversorgung	10
[A-03] Handhabung	12
[A-04] Wartung und Inspektion	14
[A-05] Verbrauchsmaterial	17
[A-06] Andere Warnhinweise	18
[B] Rechtshinweise	19
[B-01] Rechtshinweise	20
[B-02] Rechtliche Beschränkungen auf den Gebrauch des Produkts und von Bildern	24
[C] Verwenden der e-Anleitung	25
[C-02] Verwendung der e-Anleitung	26
[C-03] Installieren der e-Anleitung	29
[C-04] Anzeigen der e-Anleitung	34
[C-05] Suchen nach Informationen	37
[C-06] Deinstallieren der e-Anleitung	44
[D] Technische Daten und Teile	48
[D-02] Druckerteile und ihre Funktionen	49
[D-03] Optionales Zubehör	56
[D-04] Abmessungen der einzelnen Teile	57
[D-05] Technische Daten des Druckers	58
[D-06] Verbrauchsmaterial	62
[D-07] Position der Seriennummer	63
[E] Druckerinstallation und Software-Installation	64
[E-02] Installationsbedingungen des Druckers	65
[E-03] Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs	69
[E-04] Tragen des Druckers zum Installationsort und Entfernen des Verpackungsmaterials	73
[E-05] Vorbereiten der Tonerpatronen	78
[E-06] Anschließen des Netzkabels	83
[E-07] Einlegen von Papier und Registrieren des Papierformats	85
[E-08] Papiereinzug	99
[E-09] Systemanforderungen des Druckertreibers	111
[E-10] Installation über die CD-ROM-Installation	113
[E-11] Installation über Plug & Play	123
[E-12] Aufgaben, die für einen Druck in einer Netzwerkumgebung ausgeführt werden sollten	134
[E-13] Druckserverumgebung (Druckerfreigabe)	135
[E-14] Konfigurieren des Druckservers	137
[E-15] Installation auf Clients	150
[E-16] So überprüfen Sie die Prozessorversion von Windows Vista oder Server 2008	167
[E-17] Ausdrucken der Konfigurationsseite	168
[E-18] Ausdrucken einer Testseite unter Windows	170
[E-19] Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]	172
[E-20] Deinstallation des Druckertreibers über die [Systemsteuerung]	177
[E-21] Deinstallieren des USB-Klasse-Treibers	181
[F] Drucken	184
[F-02] Installieren des Druckertreibers	185
[F-03] Ein-/Ausschalten des Druckers	187
[F-04] Drucken (Allgemeines Verfahren)	190
[F-05] Abbruch eines Auftrags	197

[F-06] Ändern der Standardwerte für die Druckeinstellungen	204
[F-07] Unterschiedliche Registerkarten im Druckertreiber	206
[F-08] Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers	214
[F-09] Überprüfen über Remote UI	218
[F-10] Verwenden der Hilfe	223
[F-11] Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier	229
[F-12] Bedruckbarer Bereich	236
[F-13] Lagern von Papier oder Ausdrucken	238
[F-14] Ausrichtung des Papiers beim Einlegen	240
[F-15] Papierzufuhr	242
[F-16] Ausgabefach	246
[F-17] Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)	248
[F-18] Einlegen von Indexkarten	261
[F-19] Einlegen von Briefumschlägen	265
[F-20] Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)	277
[F-21] Einseitendruck/Doppelseitiger Druck	292
[F-22] Ausdrucken mehrerer Seiten auf einem Blatt	298
[F-23] Drucken eines Farbdokuments in Schwarzweiß	301
[F-24] Ausdrucken von Daten mit unterschiedlichen Ausrichtungen in einem Auftrag	303
[F-25] Drucken mit einem Bundsteg	306
[F-26] Auswählen der Papierausgabemethode	309
[F-27] Drucken einer um 180 Grad gedrehten Seite	312
[F-28] Auswählen von Papier für einzelne Seiten	315
[F-29] Skalieren der Druckausgabe	318
[F-30] Drucken eines Bildes größer als Format A4 (Posterdruck)	323
[F-31] Einfügen eines Wasserzeichens in ein zu druckendes Dokument (Drucken mit Wasserzeichen)	325
[F-32] Drucken von Rändern, des Druckdatums usw.	330
[F-33] Broschürendruck	333
[F-34] Kombinieren von Aufträgen vor dem Drucken	336
[F-35] Durchführen von für bestimmte Druckdaten geeigneten Druckvorgängen	341
[F-36] Korrigieren von grob strukturierten Bildern	343
[F-37] Einstellen der Tonerdichte	346
[F-38] Drucken mit eingestellter Helligkeit und eingestelltem Kontrast	349
[F-39] Einstellen der Farbe	352
[F-40] Abgleichen der Farbe auf dem Bildschirm	355
[F-41] Kalibrieren des Druckers	361
[F-42] Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs"	365
[F-43] Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau	369
[F-44] Speichern von häufig verwendeten Druckeinstellungen (Profile)	372
[G] Wartung	378
[G-02] Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers	379
[G-03] Uberprüfen über Remote UI	380
[G-04] Wenn eine Meldung angezeigt wird	381
[G-05] Auswechseln der Tonerpatronen	384
[G-06] Umgang mit den Tonerpatronen	393
[G-07] Lagern der Tonerpatronen	396
[G-08] Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)	397
[G-09] Einlegen von Indexkarten	398

[G-10] Einlegen von Briefumschlägen	399
[G-11] Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)	400
[G-12] Durchführen von für bestimmte Druckdaten geeigneten Druckvorgängen	401
[G-13] Korrigieren von grob strukturierten Bildern	402
[G-14] Einstellen der Tonerdichte	403
[G-15] Drucken mit eingestellter Helligkeit und eingestelltem Kontrast	404
[G-16] Einstellen der Farbe	405
[G-17] Abgleichen der Farbe auf dem Bildschirm	406
[G-18] Kalibrieren des Druckers	407
[G-19] Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs"	408
[G-20] Reinigung des Drucker-Innenraums	409
[G-21] Reinigung des Druckergehäuses	412
[G-22] Umstellen des Druckers	414
[G-23] Papiereinzug	419
[G-24] Handhaben des Druckers	420
[G-25] Position der Seriennummer	422
[H] Fehlerbehebung	423
[H-02] Der Druckertreiber kann nicht installiert oder deinstalliert werden	424
[H-03] Bei der Installation des Druckertreibers von der CD-ROM wird der Drucker nicht	426
<u>automatisch erkannt, wenn das USB-Kabel angeschlossen wird</u>	120
[H-04] Wenn der Druckertreiber über die automatische Installation installiert wird, kann nach dem	427
Drucker nicht gesucht werden	420
[H-05] Nach dem zu Verwendenden Drucker kann in NetSpot Device Installer nicht gesucht werden	428
[H-U6] Der Druckserver für den Anschluss kann nicht gefunden werden	429
[H-U/] Auf den freigegebenen Drucker kann nicht zugegriffen werden	430
[H-U8] EIN Druckvorgang wird nicht ausgeführt	431
[H-U9] Es liegt ein Problem mit der Stromversorgung des Druckers vor	447
[H-10] Überprüfen des USB-Anschlusses	448
[H-11] Oberpruten der Didirektionalen Kommunikation	449
[H-12] Alle Allzeigen dur der Netzwerkkarte lauchtet	451
[H-13] Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer Intervallen	452
[H-14] Die Feilieranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend	400
[H-15] Die Feilielanzeige auf der Netzweikkarte Dillikt Tortlaurend	434 455
[H-10] Oberprüfen des Standard TCP/ID Derts	400
[H 19] Appender des Standard TCP/IP-Poils	457
[H-10] Äligebell des Stalidalu-TCP/IP-Polts [H-10] Überprüfen des Druckers auf dem Drucksenver	400
[H-19] Oberpruten des Druckers wird eine Meldung angezeigt	405
[H-21] Pogistrioron dos Paniorformats für die Paniorkassette	70 <del>7</del> //71
[H-22] Der Drucker kann nicht an das Netzwerk angeschlessen werden	471 //72
[H-22] Der Drucker kann nicht an das Netzwerk angeschlossen werden	473 470
[H-24] Schlechte Druckqualität	4/3 403
[H-25] Es sind Streifen (Linien) zu sehen	
[H-26] Es sind Unebenheiten, Verschmierungen usw. zu seben	496
[H-27] Der Ausdruck ist blass oder schwach gedruckt oder weist ein Earbproblem usw. auf	405
[H-28] Der Ausdruck ist schief, fehlt oder verfügt über nicht benötigten Datz	502
[H-29] Daten werden diagonal gedruckt	502
[H-30] Annassen der Farbe oder der Rildqualität	505
[H-31] Papierstau	500
[H-32] Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen von gestautem Papier	510
L. ell recententarianten sem Enternen fer gesascen i apiel	010

[H-33] Beseitigen von Papierstaus (im Bereich der Kassette)	512
[H-34] Beseitigen von Papierstaus (im Bereich des Mehrzweck-Papierfachs)	518
[H-35] Beseitigen von Papierstaus (im Ausgabebereich)	522
[H-36] Die Alarmanzeige leuchtet oder blinkt	525
[H-37] Die Alarmanzeige leuchtet	526
[H-38] Die Alarmanzeige blinkt	530
[H-39] Verschiedene Probleme	531
[H-40] Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"	535
[H-41] Zulassen der Profilauswahl oder Bearbeitung	537
[I] Netzwerkeinstellungen	539
[I-02] Automatische Installation (empfohlene Methode)	541
[I-03] Manuelle Installation (nur Windows XP/Server 2003)	558
[I-04] Festlegen der IP-Adresse	570
[I-05] Konfigurieren der Protokolleinstellungen	588
[I-06] Einstellungselemente	599
[I-07] Initialisieren der Netzwerkeinstellungen	604
[I-08] Einstellungen für das Hinzufügen eines Anschlusses	609
[I-09] Ändern der Übertragungsgeschwindigkeit oder des Übertragungsmodus des Netzwerks	611
[I-10] Ändern des Anschlussnamens des Druckers	615
[I-11] Überprüfen und Angeben des Unicast-Kommunikationsmodus	619
[I-12] Überprüfen der MAC-Adresse	622
[I-13] Druckserverumgebung (Druckerfreigabe)	624
[I-14] Konfigurieren des Druckservers	625
[I-15] Installation auf Clients	626
[J] Verwalten und Konfigurieren des Druckers	627
[J-02] Statusfenster des Druckers	628
[J-03] Remote UI	631
[J-04] FTP-Client	647
[J-05] NetSpot Device Installer	651
[J-06] Einrichten und Ändern des Admin-Passworts	662
[J-07] Festlegen und Ändern des Gerätenamens oder der Administratorinformationen	669
[J-08] Überprüfen über Remote UI	673
[J-09] Drucken des Status zur Überprüfung des Druckerstatus	679
[J-10] Einstellung des Energiesparmodus	683
[J-11] Aktualisieren der Firmware der Netzwerkkarte	689
[J-12] Einschränken der Benutzer mit Druckerlaubnis über IP-Adressen	695
[J-13] Einschränken der Benutzer, die die Einstellungen über das SNMP-Protokoll überwachen und ändern können	701
[J-14] Einschränken der Benutzer, die Multicast Discovery durchführen dürfen	709
[J-15] Einschränken der Benutzer, die auf die MAC-Adressen zugreifen dürfen	715
[J-16] Einschränken des FTP-Zugriffs der Benutzer	721
[J-17] Abfragen und Überprüfen der Sicherheitszugriffsprotokolle	725

# [A] Wichtige Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie bitte diese "Wichtigen Sicherheitsvorschriften" sorgfältig durch, bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen. Da diese Vorschriften dazu gedacht sind, Verletzungen des Benutzers oder anderer Personen sowie Sachbeschädigungen zu vermeiden, sollten diese Vorschriften grundsätzlich beachtet werden.

Führen Sie darüber hinaus keine Vorgänge durch, die in diesem Handbuch nicht ausdrücklich angegeben sind, da dies sonst zu unerwarteten Unfällen oder Verletzungen führen kann. Eine unsachgemäße Verwendung dieses Geräts kann zu Verletzungen von Personen und/oder Schäden führen, die umfangreiche und nicht durch die eingeschränkte Garantie abgedeckte Reparaturen erforderlich machen.

#### Erläuterungen zu Warnungen und Hinweisen

Im Folgenden werden die in dieser e-Anleitung verwendeten Warnungen und Hinweise zur Hervorhebung der Einschränkungen, Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen erläutert, die aus Sicherheitsgründen beachtet werden müssen.

## **WARNUNG**

Zeigt eine Warnung zu Vorgängen an, die zu Lebensgefahr oder ernsthaften Verletzungen führen können, wenn sie nicht korrekt durchgeführt werden. Sie müssen die Anweisungen in dieser Warnung befolgen, um einen sicheren Gebrauch des

Druckers sicherzustellen.

# **VORSICHT**

Zeigt einen Warnhinweis zu Vorgängen an, die zu Verletzungen von Personen oder Sachschäden führen können, wenn sie nicht korrekt durchgeführt werden. Sie müssen die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um einen sicheren Gebrauch des Druckers sicherzustellen.

#### Wichtige Sicherheitsvorschriften

#### Wichtige Sicherheitsvorschriften

- Installation
- <u>Stromversorgung</u>
- Handhabung
- Wartung und Inspektion
- Verbrauchsmaterial



# [A-01] Installation

## WARNUNG

- Installieren Sie den Drucker nicht an einem Standort in der Nähe von Alkohol, Farbverdünner oder anderen entflammbaren Substanzen. Wenn entflammbare Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen im Druckerinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Legen oder stellen Sie nicht die folgenden Gegenstände auf den Drucker.
  - · Halsketten und andere Metallgegenstände
  - Tassen, Vasen, Blumentöpfe und andere Behälter mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten

Wenn diese Gegenstände in Kontakt mit den Hochspannungsbereichen im Druckerinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn diese Gegenstände auf dem Drucker verschüttet werden oder in den Drucker fallen, schalten Sie unverzüglich den Netzschalter (1) aus und ziehen Sie die Schnittstellenkabel ab, falls sie angeschlossen sind (2). Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose (3) und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.



 Wenn das optionale Zubehör installiert oder entfernt wird, schalten Sie unbedingt den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker und trennen Sie alle Schnittstellenkabel und das Netzkabel vom Drucker. Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Netzkabels oder der Schnittstellenkabel kommen, was einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben kann.

## **VORSICHT**

- Stellen Sie den Drucker nicht an instabilen Orten, wie z. B. wacklige Tische oder schiefe Ebenen, oder an Orten mit starken Vibrationen auf, da dies dazu führen kann, dass der Drucker herunterfällt oder umkippt, was Verletzungen von Personen zur Folge haben kann.

eine weiche Fläche, wie z. B. Bett, Sofa oder Teppich. Das Verdecken der Öffnungen verursacht eine Überhitzung des Druckers, was anschließend zu einem Brand führen kann.

- Installieren Sie den Drucker nicht an folgenden Standorten, da dies sonst zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
  - Feuchte oder staubige Orte
  - Orte, die Rauch oder Dampf ausgesetzt sind, z. B. neben einem Ofen oder Luftbefeuchter
  - Orte, die Regen oder Schnee ausgesetzt sind
  - Orte in der Nähe eines Wasserhahns oder Wasserbehälters
  - Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
  - Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
  - Orte in der Nähe von offenen Flammen
- Wenn der Drucker installiert wird, stellen Sie ihn an seinem Installationsort vorsichtig ab und achten Sie darauf, sich Ihre Hände zwischen Drucker und Boden oder zwischen Drucker und anderer Ausstattung nicht einzuklemmen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Wenn das Schnittstellenkabel angeschlossen wird, befolgen Sie die Anweisungen in dieser e-Anleitung und schließen Sie es ordnungsgemäß an. Ein inkorrekter Anschluss kann zu Fehlfunktionen oder Stromschlägen führen.
- Wenn der Drucker transportiert wird, befolgen Sie die Anweisungen in dieser e-Anleitung, um den Drucker korrekt zu halten. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führt.

"Umstellen des Druckers"

"Tragen des Druckers zum Installationsort und Entfernen des Verpackungsmaterials"

## WARNUNG

- Beschädigen oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, ziehen Sie nicht am Kabel und biegen Sie es nicht übermäßig, da dies sonst zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Halten Sie das Netzkabel von Wärmequellen fern. Wird dies nicht beachtet, kann der Schutzmantel des Kabels schmelzen, was dann zu einem Brand oder Stromschlag führt.
- Das Netzkabel sollte nicht straff sein, da dies zu einer lockeren Verbindung und einer Überhitzung führen kann, die einen Brand zur Folge haben kann.
- Das Netzkabel kann beschädigt werden, wenn Sie darauf treten, es mit Heftklammern befestigen oder schwere Gegenstände darauf abstellen. Die fortlaufende Verwendung eines beschädigten Netzkabels kann zu Unfällen wie zum Beispiel einem Brand oder Elektroschock führen.
- Der Netzstecker darf nicht mit feuchten Händen angeschlossen oder abgezogen werden, da dies sonst zu einem Stromschlag führen kann.
- Schließen Sie das Netzkabel nicht an einer Mehrfachsteckdose an, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Das Netzkabel darf nicht gebunden oder verknotet werden, da dies zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Netzsteckdose. Wird dies nicht beachtet, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Falls übermäßige Belastung auf das Anschlussteil des Netzkabels angewandt wird, kann das Netzkabel beschädigt oder die Kabel in der Maschine können getrennt werden. Das kann einen Brand zur Folge haben. Vermeiden Sie die folgenden Situationen:
  - Häufiges Abziehen/Neuanschließen des Netzkabels.
  - Stolpern über das Netzkabel.
  - Installation, bei der das Netzkabel am Anschluss oder an der Netzsteckdose gebogen ist, sodass dort eine Dauerbelastung auftritt.
  - Erschütterungen am Netzanschluss.
- Verwenden Sie keine anderen Netzkabel, sondern nur das mitgelieferte, da es andernfalls zu einem Brand oder Stromschlag kommen kann.
- Verwenden Sie in der Regel keine Verlängerungskabel. Die Verwendung eines Verlängerungskabels kann einen Brand oder Elektroschock zur Folge haben.

## VORSICHT

- Verwenden Sie keine andere Netzspannung als hier aufgelistet, da dies andernfalls zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.
- Ziehen Sie stets am Netzstecker, wenn Sie den Netzstecker entfernen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies zur Beschädigung der Kabeldrähte oder des Kabelmantels und damit zu einem Brand oder Stromschlag führen kann.

• Sorgen Sie für ausreichend Platz um den Netzstecker, so dass dieser problemlos abgezogen werden kann. Wenn um den Netzstecker herum Gegenstände platziert sind, können Sie im Notfall den Netzstecker nicht sofort abziehen.

# WARNUNG

- Zerlegen oder modifizieren Sie den Drucker nicht. Im Druckerinneren befinden sich Teile, die unter hoher Temperatur und Hochspannung stehen, und es kann zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Elektrische Teile können gefährlich sein, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Netzkabel oder andere Kabel, interne Zahnräder oder elektrische Teile berühren.
- Wenn der Drucker ungewöhnliche Geräusche erzeugt bzw. Rauch, Hitze oder unübliche Gerüche abgibt, schalten Sie den Drucker unverzüglich aus und entfernen Sie die Schnittstellenkabel, falls sie angeschlossen sind. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort. Wird der Drucker weiter verwendet, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Druckers. Wenn entflammbare Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen im Druckerinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Schalten Sie stets den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker sowie die Schnittstellenkabel heraus, bevor der Drucker umgestellt wird. Wird dies nicht beachtet, kann es zur Beschädigung des Netzkabels oder Schnittstellenkabels kommen, was dann zu einem Brand oder Stromschlag führt.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker oder der Netzanschluss vollständig nach dem Versetzen des Druckers eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Überhitzung und Brand kommen.
- Lassen Sie keine Büroklammern, Heftklammern oder andere Metallobjekte in den Drucker fallen. Verschütten Sie kein Wasser, keine Flüssigkeiten oder andere entzündlichen Substanzen (Alkohol, Benzin, Farbverdünner usw.) auf dem Drucker. Wenn diese Gegenstände in Kontakt mit den Hochspannungsbereichen im Druckerinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen. Wenn diese Gegenstände auf dem Drucker verschüttet werden oder in den Drucker fallen, schalten Sie unverzüglich den Netzschalter aus und ziehen Sie die Schnittstellenkabel ab, falls sie angeschlossen sind. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.
- Wenn ein USB-Kabel angeschlossen oder getrennt wird, während sich der Netzstecker in der Netzsteckdose befindet, fassen Sie nicht den Metallteil des Steckers an, da dies sonst zu einem Stromschlag führen kann.

## **VORSICHT**

- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf den Drucker. Der Gegenstand oder der Drucker kann sonst herunterfallen und zu Verletzungen von Personen führen.
- Schalten Sie den Netzschalter aus, wenn der Drucker über eine längere Zeitperiode, wie z. B. über Nacht, nicht verwendet wird. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn der Drucker über eine längere

Zeitperiode, z. B. über mehrere Tage, nicht verwendet wird.

- Öffnen oder schließen Sie Abdeckungen und installieren oder entfernen Sie die Kassetten vorsichtig. Achten Sie darauf, sich die Finger nicht einzuklemmen.
- Halten Sie Ihre Hände und Kleidung fern von den Rollen im Ausgabebereich. Auch wenn der Drucker nicht druckt, können sich die Rollen plötzlich drehen und Ihre Hände oder Kleidung einklemmen, was zu Verletzungen führen kann.
- Der Ausgabeschlitz ist während des Druckvorgangs und unmittelbar danach stark erhitzt. Berühren Sie den Bereich um den Ausgabeschlitz nicht, da dies sonst zu Verbrennungen führen kann.



- Bedrucktes Papier kann unmittelbar nach der Ausgabe heiß sein. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Papier entfernt und ausgerichtet wird, und zwar besonders bei fortgesetztem Druck. Andernfalls können Sie sich Verbrennungen zuziehen.
- Der im Drucker verwendete Laserstrahl kann für Menschen schädlich sein. Da der Laserstrahl in der Lasereinheit durch eine Abdeckung vollständig verschlossen ist, kann die Laserstrahlung während des normalen Druckerbetriebs nicht nach außen dringen. Lesen Sie die folgenden Bemerkungen und Sicherheitshinweise.
  - Öffnen Sie nur die Abdeckungen, die Sie laut diesem Handbuch öffnen dürfen.
  - Entfernen Sie nicht den an der Lasereinheit im Inneren des Druckers angebrachten Warnaufkleber.



• Falls der Laserstrahl aus dem Gerät austritt, kann eine Bestrahlung der Augen schwere Sehschäden zur Folge haben.

## WARNUNG

- Schalten Sie den Drucker und Computer aus, entfernen Sie die Schnittstellenkabel und stecken Sie den Netzstecker aus, wenn Sie den Drucker reinigen. Wird dies nicht beachtet, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose regelmäßig heraus und reinigen Sie mit einem trockenen Tuch die Bereiche um die Metallstifte des Netzkabels und der Netzsteckdose herum, um den Staub und Schmutz zu entfernen. An feuchten, staubigen oder verrauchten Standorten kann sich Staub um den Netzstecker bilden und feucht werden, was dann zu einem Kurzschluss und Brand führen kann.
- Reinigen Sie den Drucker mit einem gut ausgewrungenen Tuch, das zuvor mit Wasser oder einem milden, mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel angefeuchtet wurde. Verwenden Sie nicht Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere entflammbare Substanzen. Wenn entflammbare Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen im Druckerinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.
- Einige Bereiche im Drucker stehen unter Hochspannung. Wenn Sie gestautes Papier entfernen oder das Druckerinnere überprüfen, achten Sie darauf, dass keine Halsketten, Armbänder oder andere Metallgegenstände das Druckerinnere berühren, da dies sonst zu Verbrennungen oder Stromschlägen führen kann.
- Entsorgen Sie gebrauchte Tonerpatronen nicht durch Verbrennen. Dies kann zur Entzündung des Resttoners in den Patronen führen und Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
- Wenn Sie versehentlich Toner verschütten oder verstreuen, sammeln Sie die Tonerpartikel sorgsam ein oder wischen Sie diese mit einem weichen, feuchten Lappen so auf, dass eine Inhalation vermieden wird. Verwenden Sie nie einen Staubsauger, der nicht über Schutzvorrichtungen gegenüber Staubexplosionen verfügt, um verschütteten Toner aufzuputzen. Andernfalls kann eine Fehlfunktion im Staubsauger verursacht werden oder eine Staubexplosion aufgrund statischer Entladung resultieren.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker oder der Netzanschluss vollständig nach der Reinigung des Druckers eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu Überhitzung und Brand kommen.
- Prüfen Sie Netzkabel und Stecker regelmäßig. Die folgenden Bedingungen können einen Brand zur Folge haben, wenden Sie sich daher an Ihren vor Ort befindlichen, autorisierten Canon-Händler oder die Canon-Hotline.
  - Der Netzstecker weist Brandspuren auf.
  - Der Netzstecker ist deformiert oder beschädigt.
  - Die Stromzufuhr wird durch Biegen des Netzkabels unterbrochen.
  - Die Ummantelung des Netzkabels ist beschädigt, gebrochen oder eingebeult.
  - Das Netzkabel wird an einer Stelle heiß.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob das Netzkabel, der Stecker und der Anschluss nicht in nachfolgender Weise gehandhabt werden. Wird dies nicht beachtet, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

- Der Netzanschluss ist locker.
- Der Netzstecker ist locker.
- Das Netzkabel wird durch einen schweren Gegenstand oder durch die Befestigung mit Büroklammern belastet.
- Das Netzkabel ist zusammengebunden.
- Das Netzkabel liegt teilweise in einem Gang.
- Das Netzkabel befindet sich vor einem Heizgerät.

# **VORSICHT**

- Versuchen Sie niemals, diesen Drucker selbst zu warten, es sei denn, es handelt sich um die in diesem Handbuch erläuterten Wartungen. Im Inneren des Druckers gibt es keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Stellen Sie nur die Steuerelemente ein, die in den Betriebsanweisungen beschrieben werden. Eine unsachgemäße Einstellung dieses Geräts kann zu Verletzungen von Personen und/oder Schäden führen, die umfangreiche und nicht durch die eingeschränkte Garantie abgedeckte Reparaturen erforderlich machen.
- Die Fixiereinheit und ihre Umgebung im Drucker können während des Betriebs sehr heiß werden. Wenn gestautes Papier entfernt oder das Druckerinnere überprüft wird, fassen Sie die Fixiereinheit und die Baugruppen in ihrer Umgebung nicht an, da Sie sich sonst Verbrennungen zuziehen können.



- Wenn gestautes Papier entfernt oder das Innere der Einheit überprüft wird, setzen Sie sich nicht über einen längeren Zeitraum der Hitze aus, die von der Fixiereinheit und den Komponenten in ihrer Umgebung abgegeben wird. Andernfalls kann es zu Niedrigtemperaturverbrennungen kommen, auch wenn Sie die Fixiereinheit und die Komponenten in ihrer Umgebung aufgrund der Gefahr von Verbrennungen nicht direkt berührt haben.
- Bei einem Papierstau entfernen Sie das gestaute Papier entsprechend der angezeigten Meldung so, dass keine Papierreste im Druckerinneren zurückbleiben.
  Fassen Sie nur die angegebenen Bereiche an. Andernfalls können Sie sich Verbrennungen oder Verletzungen zuziehen.
- Wenn gestautes Papier entfernt oder eine Tonerpatrone ausgewechselt wird, achten Sie darauf, dass kein Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt. Ihre Hände oder Kleidung werden sonst verschmutzt. Gelangt Toner auf Ihre Hände oder Kleidung, waschen Sie sie sofort mit kaltem Wasser. Wenn Sie warmes Wasser verwenden,

wird der Toner fest, und die Tonerflecken können nicht mehr entfernt werden.

- Wenn Sie gestautes Papier entfernen, achten Sie darauf, dass loser Toner auf dem Papier nicht verstreut wird. Der Toner kann sonst in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen. Falls Toner in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Wenn Papier eingelegt oder gestautes Papier entfernt wird, achten Sie darauf, dass Sie sich die Hände nicht an den Papierkanten schneiden.
- Wenn eine Tonerpatrone entfernt wird, gehen Sie vorsichtig vor, um zu verhindern, dass Toner verstreut wird und in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt. Falls Toner in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Versuchen Sie nicht, die Tonerpatrone zu zerlegen. Toner kann sonst verstreuen und in Ihre Augen oder Mund gelangen. Falls Toner in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Wenn Toner aus der Tonerpatrone streut, achten Sie darauf, dass Toner nicht inhaliert wird oder in Kontakt mit Ihrer Haut kommt. Wenn Toner auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie die betroffene Stelle mit Seife. Wenn es zu Hautreizungen kommt oder wenn Sie Toner inhaliert haben, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt.

# WARNUNG

- Entsorgen Sie gebrauchte Tonerpatronen nicht durch Verbrennen. Dies kann zur Entzündung des Toners führen und Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
- Lagern Sie Tonerpatronen oder Papier nicht an Orten, die offenen Flammen ausgesetzt sein können. Dies kann zur Entzündung des Toners oder Papiers führen und Verbrennungen oder einen Brand verursachen.
- Wenn eine Tonerpatrone entsorgt wird, stecken Sie die Tonerpatrone in einen Beutel, um zu verhindern, dass Toner verstreut wird, und entsorgen Sie dann die Tonerpatrone gemäß den örtlichen Bestimmungen.
- Wenn Toner versehentlich verschüttet oder verstreut wird, kehren Sie die Tonerpartikel vorsichtig zusammen oder nehmen Sie die Tonerpartikel mit einem weichen, angefeuchteten Tuch auf, und achten Sie darauf, dass Sie den Tonerstaub nicht einatmen. Verwenden Sie zum Aufnehmen von verschüttetem Toner niemals Staubsauger ohne Schutzvorrichtungen gegen Staubexplosionen. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion des Staubsaugers kommen oder aufgrund von statischer Aufladung eine Staubexplosion verursacht werden.

# **VORSICHT**

- Bewahren Sie Tonerpatronen und andere Verbrauchsmaterialien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Wenn Toner oder andere Materialien verschluckt wurden, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt.
- Versuchen Sie nicht, die Tonerpatrone zu zerlegen. Toner kann sonst verstreuen und in Ihre Augen oder Mund gelangen. Falls Toner in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.
- Wenn Toner aus der Tonerpatrone streut, achten Sie darauf, dass Toner nicht inhaliert wird oder in Kontakt mit Ihrer Haut kommt. Wenn Toner auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie die betroffene Stelle mit Seife. Wenn es zu Hautreizungen kommt oder wenn Sie Toner inhaliert haben, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt.
- Falls Sie das Schutzband mit Gewalt oder halb heraus ziehen, kann Toner verstreut werden. Falls Toner in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

# [B] Rechtshinweise

Dieser Abschnitt erläutert Bestimmungen zum Gebrauch und zur Entsorgung des Druckers, Klassifizierung des Druckers innerhalb des internationalen Energy Star-Programms, rechtliche Hinweise und in dieser e-Anleitung verwendete Warenzeichen. Lesen Sie bitte diese Informationen sorgfältig durch, bevor Sie den Drucker in Betrieb nehmen.

#### Rechtshinweise

#### Rechtshinweise

• <u>Rechtshinweise</u>

#### Rechtliche Beschränkungen auf den Gebrauch des Produkts und von Bildern

• Rechtliche Beschränkungen auf den Gebrauch des Produkts und von Bildern



# [B-01] Rechtshinweise

- Produktname
- EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie
- Lasersicherheit
- Internationales Energy Star-Programm
- <u>Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte</u>
- <u>Warenzeichen</u>
- <u>Copyright</u>
- <u>Haftungsausschluss</u>

# Produktname

Gemäß den Sicherheitsbestimmungen muss der Produktname registriert sein. In einigen Regionen, in denen dieses Produkt verkauft wird, können statt des hier verwendeten Namens folgende Namen in Klammern () registriert sein. LBP7210Cdn (F159800)

## EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie

Dieses Gerät inklusive Ausstattung erfüllt die wesentlichen EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie. Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie zu Stromversorgungsnetzen von 230V, 50 Hz genügt, obwohl die Nennlast des Produktes bei 220 bis 240V, 50/60 Hz liegt. Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln ist notwendig, um die technischen EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfüllen.

# Lasersicherheit

Dieses Produkt ist unter IEC60825-1:2007 und EN60825-1:2007 als Laserprodukt der Klasse 1 zertifiziert. Dies bedeutet, dass das Produkt keine schädlichen Laserstrahlen produziert.

Da das Produkt durch das schützende Gehäuse und die äußeren Abdeckungen vollständig verschlossen ist, kann die Laserstrahlung während des Gebrauchs durch den Benutzer zu keinem Zeitpunkt nach außen dringen. Entfernen Sie nicht das schützende Gehäuse oder die äußeren Abdeckungen, es sei denn Sie werden in den Handbüchern des Produkts dazu aufgefordert.

Das unten abgebildete Schild ist an der Laserabtasteinheit im Inneren des Geräts angebracht.



CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1 PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1 APARELHO A LASER DE CLASSE 1 LUOKAN 1 LASER-TUOTE LASERPRODUKT KLASS 1

# **NORSICHT**

Bei nicht in diesem Handbuch beschriebener Verwendung von Steuerelementen oder bei nicht in diesem Handbuch beschriebenen Justierungen sowie bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden.

# **Internationales ENERGY STAR-Programm**



Als ENERGY STAR<sup>®</sup>-Partner hat Canon Inc. ermittelt, dass dieses Produkt das ENERGY STAR-Programm für die Energieeinsparung erfüllt.

Das internationale ENERGY STAR-Programm für Bürogeräte ist ein internationales Programm zur Förderung eines energiebewussten Einsatzes von Computern und anderen Bürogeräten.

Im Rahmen dieses Programms wird die Entwicklung und Verbreitung von Produkten gefördert, die über Energiesparfunktionen verfügen. Es handelt sich um ein offenes System, an dem Unternehmen freiwillig teilnehmen können.

Das Hauptaugenmerk richtet sich hierbei auf Bürogeräte, wie Computer, Monitore, Drucker, Faxgeräte und Kopierer. Die Standards und Logos sind in allen Teilnehmerstaaten gleich.



Nur Europäische Union (und EWR).

Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2002/96/EG) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen außerdem Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr. Weitere Informationen zur Rückgabe und Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten finden Sie unter www.canon-europe.com/environment.

(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein)

## Warenzeichen

- Canon, das Canon-logo, LBP, NetSpot und PageComposer sind Warenzeichen von Canon Inc.
- Adobe, Adobe Acrobat und Adobe Reader sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated.
- Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server und Internet Explorer sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- Ethernet ist ein Warenzeichen der Xerox Corporation.
- Andere hier genannte Produkt- und Firmennamen können Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

# Copyright

- Copyright 2012 by Canon Inc. All rights reserved.
- Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Canon Inc. in irgendeiner Form oder durch irgendwelche Mittel, sei es elektronisch oder mechanisch, auch nicht

durch Fotokopie und Aufzeichnung, oder durch irgendein Informationsspeicher- oder - wiedergewinnungssystem reproduziert oder übertragen werden.

# Haftungsausschluss

- Änderungen der in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind vorbehalten.
- CANON INC. ÜBERNIMMT KEINERLEI GARANTIE HINSICHTLICH DIESES MATERIALS, OB AUSDRÜCKLICH ODER IMPLIZIERT, AUSSER WIE HIERIN ANGEGEBEN UND OHNE EINSCHRÄNKUNG, FÜR DIE VERMARKTBARKEIT, HANDELSFÄHIGKEIT, TAUGLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN VERWENDUNGSZWECK ODER DEN VERSTOSS GEGEN IRGENDWELCHE PATENTE. CANON INC. ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR DIREKTE, BEILÄUFIGE ODER FOLGESCHÄDEN IRGENDWELCHER ART, AUCH NICHT FÜR VERLUSTE ODER KOSTEN, DIE AUF DEN GEBRAUCH DIESES MATERIALS ZURÜCKZUFÜHREN SIND.

# [B-02] Rechtliche Beschränkungen auf den Gebrauch des Produkts und von Bildern

Die Verwendung Ihres Produkts zum Scannen, Drucken oder sonstigen Reproduzieren bestimmter Dokumente und der Gebrauch solcher gescannten, gedruckten oder sonst wie durch Ihr Produkt reproduzierten Bilder kann gesetzlich verboten sein und strafrechtliche und/oder zivilrechtliche Haftung zur Folge haben. Eine unvollständige Liste dieser Dokumente ist unten aufgeführt. Diese Liste soll nur als Richtlinie dienen. Wenn Sie sich über die Legalität der Verwendung Ihres Produkts zum Scannen, Drucken oder sonstigen Reproduzieren bestimmter Dokumente und/oder den Gebrauch solcher gescannten, gedruckten oder sonst wie reproduzierten Bilder nicht im Klaren sind, sollten Sie Ihren Rechtsberater vorher um Rat fragen.

- Geldscheine
- Reiseschecks
- Zahlungsanweisungen
- Lebensmittelmarken
- Einlagenzertifikate
- Reisepässe
- Briefmarken (entwertet oder nicht entwertet)
- Einwanderungspapiere
- Ausweise oder Insignien
- Steuermarken (entwertet oder nicht entwertet)
- Wehrdienst- oder Einberufungspapiere
- Obligationen oder andere Schuldverschreibungen
- Von Regierungsbehörden ausgestellte Schecks oder Wechsel
- Aktienzertifikate
- Kraftfahrzeug-Führerscheine und Titelzertifikate
- Urheberrechtlich geschützte Werke/Kunstwerke ohne Genehmigung des Urheberrechtinhabers

# [C] Verwenden der e-Anleitung



- In dieser e-Anleitung verwendete Symbole
- In dieser Anleitung verwendete Tasten und Schaltflächen
- In dieser e-Anleitung verwendete Abbildungen
- In diesem Handbuch verwendete Abbildungen
- In dieser e-Anleitung verwendete Abkürzungen

# In dieser e-Anleitung verwendete Symbole

Im Folgenden finden Sie Erläuterungen zu Warnungen und Vorsichtshinweisen, die in dieser e-Anleitung auf Einschränkungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen aufmerksam machen, die zu Ihrer Sicherheit beachtet werden müssen.

## WARNUNG

Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein.

Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

# **VORSICHT**

So wird eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich Vorgängen gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden.

Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

## WICHTIG

So werden Warnungen zur Bedienung und Einschränkungen angezeigt. Bitte lesen Sie diese Hinweise unbedingt, damit Sie das System richtig bedienen und Beschädigungen an der Maschine oder der Umgebung vermeiden.

#### 📀 HINWEIS

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet. Das Beachten solcher Hinweise ist empfehlenswert, damit die Funktionen optimal genutzt werden können.

#### **INFORMATIONEN**

Zeigt zusätzliche nützliche Informationen zu den Vorgängen an. Es empfiehlt sich, dass Sie diese Informationen lesen.

# In dieser Anleitung verwendete Tasten und Schaltflächen

Die folgenden Beispiele zeigen, wie Tasten des Bedienungsfelds und Schaltflächen in der e-Anleitung dargestellt werden.

# Bedienungsfeldtasten

<Tastensymbol> + (Tastenname)

Beispiel: Drücken Sie die Taste (O) (Auftrag abbrechen).

# Schaltflächen und Elemente auf dem Computer-Bildschirm

[Namen der Schaltflächen und Elemente]

**Beispiel:** Klicken Sie auf [OK]. Wählen Sie [Papierzufuhr] aus.

## In dieser e-Anleitung verwendete Abbildungen

Die meisten Vorgänge in dieser e-Anleitung werden mit Hilfe der Bildschirmabbildungen von Windows XP Professional erläutert. Abhängig von Ihrer Umgebung können sich die angezeigten Bildschirme von denen in der e-Anleitung unterscheiden.

Elemente, die ausgewählt werden sollten, oder Schaltflächen, auf die geklickt werden sollte, sind rot umrahmt (\_\_\_\_\_). Wenn auf mehrere Elemente oder Schaltflächen auf der Abbildung des Computerbildschirms geklickt werden kann, werden alle Schaltflächen markiert. Wählen Sie die für Ihre Zwecke geeignete Schaltfläche.





# In diesem Handbuch verwendete Abbildungen

Obwohl das in dieser Anleitung abgebildete Netzkabel mit dem in der folgenden Abbildung identisch ist, kann die Form des Netzkabels je nach Land oder Region abweichen.



# In dieser e-Anleitung verwendete Abkürzungen

# Abkürzungen für Betriebssysteme

In der e-Anleitung werden die Betriebssysteme folgendermaßen abgekürzt.

Betriebssystem Micr	osoft Windows	S XP:	Windows	XP	
• Betriebssystem Micr	osoft Windows	Server 2003:	Windows	Server 2	2003
• Betriebssystem Micr	osoft Windows	vista:	Windows	Vista	
• Betriebssystem Micr	osoft Windows	Server 2008:	Windows	Server 2	2008
• Betriebssystem Micr	osoft Windows	; 7:	Windows	7	
• Betriebssystem Micr	osoft Windows	5:	Windows		

# [C-03] Installieren der e-Anleitung

Gehen Sie wie folgt vor, um die auf der mitgelieferten CD-ROM enthaltene e-Anleitung auf Ihrem Computer zu installieren.

## WICHTIG

# Wenn Ihre Festplatte nicht über ausreichenden Speicherplatz zur Installation des Druckertreibers verfügt

Während der Installation wird eine Meldung angezeigt, dass Ihre Festplatte nicht über den erforderlichen freien Speicherplatz verfügt.

Brechen Sie die Installation ab, geben Sie Speicherplatz auf der Festplatte frei und installieren Sie dann die Software erneut.

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

#### **WICHTIG**

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

# **3.** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

 $\rightarrow$  CD-ROM-Installation wird angezeigt.

<sup>†</sup> Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

#### ⊘ HINWEIS

#### Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend

auf [OK].

- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

# Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation].



## Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Druckertreiber].
- (2) Klicken Sie auf [Installieren].

	Beschreibung der Software:
	e-Anleitung
Die ausgewählten un Installieren" und bef Erklärung bzw. die L vom jeweiligen Prog	nd oben aufgeführten Softwareprogramme werden installiert. Klicken Sie auf olgen Sie dann die am Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie eine kurze IESMICH-Datei eines Programms lesen möchten, klicken Sie auf das Symbol rechts ramm.

6. Lesen Sie den Inhalt der Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf [Ja].

SCHRITT 1 Lizenzvereinbarung	Lizenzvereinbarung Lesen Sie vor der Installation der Programme folgende
SCHRITT 2 Installieren	Eizerzweienioaldig sorgraug durch.
SCHOTT 3 Fertig	IHNEN UND CANON IN BEZUG AUF DIESEN GEGENSTAND ERSETZT. EINE ÄNDERUNG DIESER VEREINBARUNG WIRD ERST DANN WIRKSAM, WENN SIE VON EINEM ORDNUNGSGEMÄSS AUTORISIERTEN VERTRETER VON CANON UNTERZEICHNET WURDE.
	Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus ingendeinem Grund in Kontakt mit Canon treten wollen, wenden Sie sich schriftlich an eine Vertriebsniederlassung von Canon oder einen Distributor/Händler in dem Land, in dem Sie die Produkte erworben haben.
	Klicken Sie zum Akzeptieren der Bedingungen auf [Ja]. Akzeptieren Sie die Bedingungen nicht, klicken Sie auf [Nein]. Zum Verwenden des Programms müssen die Bedingungen akzeptiert werden.
	Zurück Ja Nein

 $\rightarrow$  Die Installation wird gestartet.

Warten Sie, bis der folgende Bildschirm nicht mehr angezeigt wird.

<sup>†</sup> Je nach Ihrer Umgebung kann die Installation der Software eine Zeit lang in Anspruch nehmen.

The	Handbücher installieren
•	Installation der Handbücher. Einen Moment bitte.
2 PF	

# 7. Überprüfen Sie die Installationsergebnisse und klicken Sie dann auf [Weiter].

SCHOTT I	Installieren	
Schert 2 V Installioren	Chine-Handbücher	Installiert.
SCHETT 3 Fertig		
	Überprüfen Sie die oben aufg klicken Sie dann auf "Weiter"	eführten Installationsergebnisse und
		Weiter

## Führen Sie einen Neustart Ihres Computers durch.

(1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Computer jetzt neu starten (empfohlen)].

(2) Klicken Sie auf [Neu starten].

8.

SCHRETT 1 Clizen zvereinbarung SCHRETT 2 Schrett 2 Installinnen	CD-ROM-Installation beenden
SCHRITT 3 Fertig	
	(2)

## 📀 HINWEIS

#### Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

### Wenn Sie die e-Anleitung anzeigen

- "Anzeigen der e-Anleitung"
- "Suchen nach Informationen"

#### Nach der Installation

Das folgende Verknüpfungssymbol und die folgenden Ordner werden an den folgenden Positionen hinzugefügt.

• Desktop

[LBP7210C e-Anleitung]



# [C-04] Anzeigen der e-Anleitung

Lesen Sie die e-Anleitung, um Informationen zu Druckervorgängen zu finden und sich mit den Druckerfunktionen im Detail vertraut zu machen.

Sie können die e-Anleitung mithilfe einer der folgenden Methoden anzeigen.

- Anzeigen der an einem Computer installierten e-Anleitung
- Anzeigen der e-Anleitung direkt von der CD-ROM

# Anzeigen der an einem Computer installierten e-Anleitung

Doppelklicken Sie auf das Symbol der e-Anleitung auf dem Desktop.



#### ⊘ HINWEIS

#### Anzeigen der e-Anleitung direkt vom Menü [Start]

 Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
Im Menü [Start] wählen Sie [Alle Programme] → [Canon LBP7210C] → [LBP7210C e-Anleitung].

Installieren der e-Anleitung "Installieren der e-Anleitung"

## Anzeigen der e-Anleitung direkt von der CD-ROM

**1** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

- $\rightarrow$  CD-ROM-Installation wird angezeigt.
  - Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows XP und Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008) Klicken Sie auf [Fortsetzen].

## Klicken Sie auf [Handbücher anzeigen].

Canon	LBP7210C
	CD-ROM-Installation
Über diesen Bildschirm können Softwareprogramme usw. Installiert werden. Wählen Sie rechts ein Menü aus.	Einfache Installation
	Benutzerdefinierte Installation
and the magnet of	Zusätzliche Softwareprogramme
11111	Handbücher anzeigen
	Beenden



Handbücher anzeigen
Handbuch anzeigen: 语
Hier können Sie die Handbücher anzeigen. Klicken Sie zum Anzeigen eines Handbuchs auf das entsprechende Symbol.
Abbrechen

 $\rightarrow$  Die e-Anleitung wird angezeigt.
## [C-05] Suchen nach Informationen

Sie können nach den gewünschten Informationen suchen, indem Sie auf der Hauptseite auf die Schaltflächen klicken oder Schlüsselwörter eingeben.



#### (1) Inhalt

Sie können unter dem Inhalt, in dem alle Elemente aufgelistet sind, nach einem Thema suchen.

#### (Beispiel)

Wenn Sie nach einem Installationsverfahren für den Druckertreiber suchen möchten



(2) Drucken, Netzwerkeinstellungen, Verwalten und Konfigurieren des Druckers
 Sie können in der nach den entsprechenden Vorgängen geordneten Liste nach einem Thema suchen.

(Beispiel)

Wenn Sie nach einem allgemeinen Druckverfahren suchen möchten



#### (3) Wartung

Sie können in der Liste der verschiedenen Wartungen für den Drucker nach einem Thema suchen.

#### (Beispiel)

Wenn Sie nach dem Verfahren für das Auswechseln der Tonerpatronen suchen möchten



#### (4) Fehlersuche

Sie können für eine Fehlersuche nach einem Thema suchen.

#### (Beispiel)

Wenn Sie nach einem Verfahren für das Beseitigen eines Papierstaus suchen möchten



#### (5) Allgemeine Informationen

Wenn Sie nach allgemeinen Druckerinformationen usw. suchen möchten

#### (Beispiel)

Wenn Sie nach den Druckerspezifikationen suchen möchten



(6) Nach nützlichen Funktionen suchen

Sie können in der Liste der nützlichen Funktionen nach einem Thema suchen.

(Beispiel)

Wenn Sie nach dem Verfahren für das Drucken mehrerer Seiten auf einem Blatt suchen möchten



#### (7) Nach Index suchen

Sie können nach Druckerbegriffen suchen.

#### (Beispiel)

Wenn Sie nach dem Verfahren für das Einlegen von Briefumschlägen suchen möchten

A Barrene Barre Denome when P	inte 1	8 0
Sanon	Back Stickwort and en	
AP7230Cdn e-Anleitung	Hendbuck deution 200/20-2010 200027 Vitron	
Verschiedene Suchvorgån Nach Sicher	Petersteinselunger     Verwalten and     Korfigurieren     des Dackers	
	KALANDA HANNAN ALANDA      KALANDA HANNAN ALANDA      KALANDA HANNAN ALANDA      KALANDA HANNAN ALANDA HANNAN ALANDA HANNAN ALANDA      KALANDA HANNAN ALANDA	In Carlos Control Cont
Develven Six es zum zukünftigen	North Rott Hardshall Head	Onchos Referencesharpen Wowellar and Rediguines the Dealers
gettawe sa	* Fridel	8 Bodynike + 🖪 🗛 🚋 Esse Lette As
		Index  Vergebleres Dealer  Statismente Dealerson  Statismente Dealerson  Statismente Dealerson  Statismente Dealerson  Statismente Dealerson  D

#### (8) Nach Stichwort suchen

Sie können durch Eingabe von Schlüsselwörtern nach einem Thema suchen.

#### (Beispiel)

Wenn Sie nach dem Verfahren für das Einfügen eines Wasserzeichens in ein zu druckendes Dokument (Drucken mit Wasserzeichen) suchen möchten



#### (9) Fertig gestellte Bilder suchen

Sie können in der Liste fertig gestellter Bilder von Druckergebnissen nach einem Thema suchen.

#### (Beispiel)

Wenn Sie nach dem Verfahren für das Vergrößern oder Verkleinern von zu druckenden Seiten suchen möchten

beiet Brarielen gestit feuerien Riten 1			liele. 🐃 💦			
Calloll		ath Stickwort and was	P			
(BP7210Cdn e-Anleitung	Hendhuck de	when Debrackbarer Deech Vallen	×			
Haughtedte binat Drucker	Brauchenendungen	Venater and Partipuneer des Zeclars				
Verschiedene Suchvorgänge		Verwalten und Korffgurieren des Druckers				
Nach Stichwert Rachen Nach Inder Rachen C	Polionacha.	Watung				
E 🚖 Woldge Scherhe svorschiften	Blevent 3 r	webung. Microsoft Internet Explor	ret			
E Recitationelse	E Specifica 200	Boarteken gesett Earenten Egine	# 1			10 ° 4
	Devaluero Software	snon		Road of	Economic sectors Desired Assess Description	10
	LDV	weinderig		Permittence of the second		_
Leven Die zuent die e-Anleitung. Leven Die die e-Jakeburger der Inheit ehreitung	-	Panyasaria Inital	Drantan	Ketarahanalalungan Verv	ater und Rortguterer des Disalars	
Lesen Die zuent die e-Anleitung. Lesen Die die e-Anleitung vor der Inbetrebrahme des Deutkers.		Farity gestelbe Bilder su	Drusse	Keranahanatallungan Vers	cher und Ronliguieren des Churbers	. 1
Lasen Die operatief er-Anleitung. Lasen Sie is er-Anleitung ver der Inbestretung der Beustere. Bevertren Gie es zum ocklinitigen Hac rechtiegen geführet auf.		Fartig gestelbe Bilder su Coder stations des Delanes	Eben eben	Circuted are des Layouts	aher und Konfgulieren des Skulters	. (
Leven Die poweit die verheitung. Leven Sie die Arbeitung ver der Intentietung des Deutere. Dieventren Die en zum zukünftigen Nec schlegen gefüheret zuß.		Fartig gestellte Bilder sto Ender abeitung des Dekonen	chen als	Ekstellen des Layson	oler vol Portgonen die Societ	
Lasen Die soweit die e-Anderburg. Lasen Die die Anderburg er der in these eksadere die Gaustien. Dieweiten Oie es zum pokuntigen Nacischiegen geflesset auf.	-[	Factor and a set of the set of th	Destant chem uns unschien Ber reterausgebenefisieh	Enselen des Layace	der seit Burtiguneen die Deuten Ausdination methonem Sellen auf einem Diet	
Lasen Die Soweit die A-Anteknop, Lasen Die Sow-Anteknop er der Indes einzahre des Gaustes. Brewhen Gie es zum päkintigen Hechenfeger gefleset zuf.	_	Partiy gentelite Bidder su Fartiy gentelite Bidder su Enterschelung des Detesses interschelung des Det	chen chen ds ussetten ger numme gebenschlode kellenen der Gruckeungebe	Castelin de Lapon	Ausduckten mehrem Setten Ausduckten mehrem Setten auf einen Dies Ausduckten von Dieten mit anfendicielitiere Ausrichtungen is einen Auftrag	
Lasen Die soweit die e-Anteknop, Lasen Die soweit die Anteknop en der bebei ekstatine des Baudines. Bewehren Die es zum piklindigen Hac rechtegen geflasst zuf.	<b>_</b>	Partig gestellte Bidder so Partig gestellte Bidder so Enternateilung des Didamen Enternateilung des Didaments Enternateilung des Didaments Enternateil	chen chen da uswählen ärr nyons-spännelhöde kalann är Onokauspäne höges atok Staaront höges atok Staaront husens att Väsaaronishes)	Castoline des Layes	Antohusters mehrener Seiters Antohusters mehrener Seiters auf einen Diet Antohusters son Daten mit Antohusters non Daten mit Antohusters mit einers Auftrei Drucken mit einers Bundung	
Lasen Die Gewählt die A-Antektung Lasen Die Gewähltung ern der Intere einzahre der Bewählten Bewähltung gestehend zu gestehend zuf	-	Image: state	Cheritan chen eta eta eta eta eta der eta der		Andresten mitment Seiten Andresten mitment Seiten auf einen biet Andresten von Calen mit andreschaftigen Andresten wir Galam mit Andresten von Calen mit andreschaftigen Andresten mit einen Auftrag Dischen mit einen Rundung Dischen nites Bides größer als Fornat AA (Posterbuck)	
Lasen (Die gevent) die e-Anderburg, Lasen (Die die Anderburg er der in these einstahre die Boucken) Derwinn (Die er zum zoklantigen Has sechlager pritievent auf		Image: state	Chenter chen da sta sta sta statute participation particip	Castolino des Layeon Castolino des Layeon Castolino des Layeon Castolino des Layeon Castolino des Layeon Castolino des Layeon Elevatelino des Factor	Andructen mehren Selen Andructen mehren Selen auf einen bleit Andructen son Calan mit andructen son Calan mit andructen son Calan mit Andructen mit einen Auftrag Dischen mit einen Rundung Dischen nites Richarg giffar als Fornat AA (Posterbuck)	

## (10) Handbuch drucken

Sie können die e-Anleitung drucken.

• Wenn Sie alle Seiten der e-Anleitung drucken möchten

Wählen Sie [Alle Kapitel].

a Branne Brann Denness office 7			100 N
Senon			et Sécleven secles
8P7230Gdn e-Anleitung		Handburk de	when Debrackerne Develop Velice
Fouptada	Divase	tetantenatarjat	Weater and Portyument des Ares
Intell	nucken	Natavarian sindhargan	Verwalten er Romgurier des Druck
		Hach	Stichwart suchen
		ch druch	ean Bedruckbaren Bereich wählen
Verschiedene Such	hvorgänge		Bedruckbaren Bereich wählen
Hard Michaeld     Fact	in controlling	Test -	Alla Kaptel
sucher - Bad	ar auchers		Rentishinweise
		1.11	Verwenden der e-Anleitung
Nach Index Rech	subliches Sonen auchen		Technische Daten und Teile
(Provident)	1001001	Ingen	Druckerinstellation und Software-Installation
			Drucken
The Marking State	erisiovershiften.	0.00	Enhlothohomo
C Resident		6 fp	Notzwerkeinstellungen
		De.	Verwalten und Konfigurieren des Druckers
			ks. Software, Datur
Leven Die zuent die e-Anleitung. Leven Die die e-Anleitung vor der des Dautizes. Daarbans Tak an som schliditige	idebiednakre Nastastiaen		22 Professional Activity

 Wenn Sie alle Seiten f
ür eine Kategorie der e-Anleitung drucken m
öchten W
ählen Sie die gew
ünschte Kategorie aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Wenn Sie ausgewählte Seiten drucken möchten

Wählen Sie die zu druckende Seite aus und klicken Sie anschließend auf [Diese Seite drucken].



## [C-06] Deinstallieren der e-Anleitung

Das Verfahren zum Entfernen der e-Anleitung, um den Computer in denselben Zustand wie vor der Installation der e-Anleitung zurückzusetzen, wird Deinstallation genannt. Zur Deinstallation der e-Anleitung führen Sie den folgenden Ablauf durch.

#### 👔 WICHTIG

#### Deinstallation durch einen Benutzer mit Administratorrechten

Ein Benutzer ohne Administratorrechte kann die Deinstallation nicht vornehmen. Melden Sie sich zur Deinstallation als Benutzer mit Administratorrechten an.

<sup>†</sup> Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind.

# Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

 $\rightarrow$  CD-ROM-Installation wird angezeigt.

<sup>†</sup> Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

#### 🔗 HINWEIS

#### Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

# Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

2. Klicken Sie auf [Zusätzliche Softwareprogramme].

Canon	LBP7210C CD-ROM-Installation
Über diesen Bildschirm können Softwareprogramme usw. installiert werden. Wählen Sie rechts ein Menü aus.	Einfache Installation
	Benutzerdefinierte Installation
and the second s	Zusätzliche Softwareprogramme
11111	Handbücher anzeigen
5	Beenden

3. Klicken Sie in [Deinstallationsprogramm für Handbücher] auf [Starten].







 $\rightarrow$  Das Deinstallationsprogramm startet. Warten Sie einen Augenblick.

<sup>†</sup>Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Deinstallation einige Zeit dauern.

Seren a	Handbücher deinstallieren
1000	Die Deinstallation der Handbücher ist abgeschlossen.
-	
C.P.	Beenden

## 6. Klicken Sie auf [Zurück].

5.

Lusatzliche Softwareprogramme	Beschreibung der Softw LIESMICH-D	rare: 🚺 atei: 🗟
MatSpot Device Installer für TCP/IP	Slatten	
Deinstallationsprogramm für Handbücher	Starten	
Automatisches Abschaltwerkzeug	Starten	
Her können Sie unter anderem Anwendungen starten oder installien berutzerdefinieten Installation erhälten sind. Diese Arwendungen Gerätes zu rutzen. Welche Operationen verfügbar sind, hängt von d Schaltfläche rechts neben einem Arwendungssymbol, um den dazu	en, die nicht in der einfachen oder helfan Ihnen, die vielfältigen Funktionen dies er jeweiligen Anwendung ab. Käcken Sie au gehörenden Vorgang auszuführen.	es f die

7 Klicken Sie auf [Beenden].



## 📀 HINWEIS

#### Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Deinstallation können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

## [D] Technische Daten und Teile



- Frontansicht
- <u>Rückansicht</u>
- Innenansicht
- <u>Mehrzweck-Papierfach</u>
- Papierkassette
- <u>Systemsteuerung</u>

## VORSICHT

#### Verdecken Sie nicht die Ventilationsöffnungen.

Das Verdecken der Ventilationsöffnungen kann eine Überhitzung des Druckers verursachen, was anschließend zu einem Brand führen kann.

## Frontansicht



#### (1) Vordere Abdeckung

Öffnen Sie sie zum Auswechseln der Tonerpatronen.

"Auswechseln der Tonerpatronen"

(2) Mehrzweck-Papierfach

## (3) Transporteinheit des manuellen Einzugsschachts

Öffnen Sie sie zum Beseitigen des im Mehrzweck-Papierfach gestauten Papiers.

"Beseitigen von Papierstaus (im Bereich des Mehrzweck-Papierfachs)"

- (4) Papierkassette
- (5) Ausgabefach
- (6) <u>Netzschalter</u>

## (7) Bedienungsfeld

Auf dem Bedienungsfeld befinden sich die Anzeigen für den Druckerstatus und die Taste zum Abbrechen eines Druckauftrags.

(8) Ventilationsöffnungen

Führen Luft zu, um das Druckerinnere zu kühlen.

Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand im Bereich der Ventilationsöffnungen, sodass Wärme abgeführt werden kann.

#### (9) <u>Transportgriffe</u>

## Rückansicht



#### (1) Rückstelltaste

Zur Initialisierung der Netzwerkeinstellungen schalten Sie den Drucker ein, während Sie diese Taste gedrückt halten.

"Initialisieren der Netzwerkeinstellungen"

- (2) LAN-Anschluss
- (3) USB-Anschluss

#### (4) **100-Anzeige (Grün)**

Leuchtet, wenn der Drucker über 100BASE-TX an das Netzwerk angeschlossen wird. (Leuchtet nicht, wenn der Anschluss über 10BASE-T erfolgt.)

#### (5) Verbindungsanzeige (Grün)

Leuchtet, wenn der Drucker korrekt an das Netzwerk angeschlossen ist.

#### (6) Fehleranzeige (Orange)

Leuchtet oder blinkt, wenn die Netzwerkkarte des Druckers nicht korrekt funktioniert.

#### (7) Ventilationsöffnungen

Führen Luft zu, um das Druckerinnere zu kühlen.

Sorgen Sie für einen ausreichenden Abstand im Bereich der Ventilationsöffnungen, sodass Wärme abgeführt werden kann.

- (8) **Transportgriffe**
- (9) <u>Netzeingang</u>

#### (10) Hintere Abdeckung

Öffnen Sie sie zum Beseitigen von im Druckerinneren gestauten Papier.

"Papierstau"

#### (11) Typenschild

Der auf diesem Typenschild angegebene Wert gibt den durchschnittlichen Stromverbrauch an.

#### Innenansicht



#### (1) Tonerpatronenschacht G (Gelb)

In diesen Schacht wird die Tonerpatrone G (Gelb) eingesetzt.

- (2) **Tonerpatronenschacht M (Magenta)** In diesen Schacht wird die Tonerpatrone M (Magenta) eingesetzt.
- (3) **Tonerpatronenschacht C (Cyan)** In diesen Schacht wird die Tonerpatrone C (Cyan) eingesetzt.
- (4) **Tonerpatronenschacht S (Schwarz)** In diesen Schacht wird die Tonerpatrone S (Schwarz) eingesetzt.

#### (5) Tonerpatronenfach

Fach zum Einsetzen der Tonerpatronen.

"Auswechseln der Tonerpatronen"

## Mehrzweck-Papierfach



#### (1) Papierführungen

Passen Sie die Führungen an die Breite des Papiers an.

#### (2) Hilfsfach

Ziehen Sie dieses Fach unbedingt heraus, wenn Sie Papier in das Mehrzweck-Papierfach einlegen.

#### (3) Facherweiterung

Öffnen Sie die Erweiterung, um zu vermeiden, dass das Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach heraushängt, wenn Sie langformatiges Papier, wie A4, einlegen.

#### **Einlegen von Papier**

- "Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"
- "Einlegen von Indexkarten"
- "Einlegen von Briefumschlägen"
- "Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"

## Papierkassette



#### (1) Verriegelungslösehebel

Halten Sie diesen Hebel, um die Papierführungen zu schieben.

#### (2) Verriegelungslösehebel

Wenn Sie längerformatiges Papier als A4 einlegen, halten Sie diesen Hebel, während Sie die Papierkassette herausziehen.

#### (3) Papierführungen

Passen Sie die Position der Papierführungen an das Papierformat an.

#### 📀 HINWEIS

#### **Einlegen von Papier**

- Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"
- "Einlegen von Indexkarten"
- "Einlegen von Briefumschlägen"
- "Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"

#### Systemsteuerung

Auf dem Bedienungsfeld befinden sich die Anzeigelampen für den Druckerstatus und die Taste zum Abbrechen eines Druckauftrags.



\* Im Gegensatz zur obigen Abbildung sind abhängig von Land oder Region die Bezeichnungen der Anzeigen über den entsprechenden Symbolen angegeben.

Nummer	Name	Status		Siehe Abschnitt
	Toneranzeige	(Leuchtet)	Eine Tonerpatrone muss ersetzt werden.	"Auswechseln der Tonerpatronen"
(1)	(Orange)	(Blinkt)	Der Drucker kann nicht drucken, da eine Tonerpatrone ausgewechselt werden muss. Mindestens eine Tonerpatrone ist nicht korrekt eingesetzt.	
(2)	Papiernachfüllanzeige (Orange)	(Blinkt)	Es kann nicht gedruckt werden, da kein Papier eingelegt ist. Es ist kein Papier des korrekten Formats eingelegt.	"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)" "Einlegen von Indexkarten" "Einlegen von Briefumschlägen" "Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"
			Ein Papierstau ist	

(3)	Papierstauanzeige (Orange)	(Blinkt)	aufgetreten und der Druckvorgang kann nicht durchgeführt werden.	"Papierstau"
	Alarmanzeige	(Leuchtet)	Ein Serviceaufruf ist aufgetreten und der Druckvorgang kann nicht durchgeführt werden.	"Die Alarmanzeige leuchtet"
(4)	(Orange)	(Blinkt)	Ein Fehler ist aufgetreten und der Druckvorgang kann nicht durchgeführt werden.	"Die Alarmanzeige blinkt"
		(Leuchtet)	Der Drucker ist druckbereit.	-
(5)	(Grün)	(Blinkt)	Der Drucker führt gerade Vorgänge wie Drucken, Druckvorbereitungen, Abschalten oder Reinigen durch.	-
(0)	Anzeige für den Abbruch eines Druckauftrags		Die Taste O (Auftrag abbrechen) wurde gedrückt.	"Abbrechen eines
(0)	(Orange)	(Blinkt)	Ein Auftrag wird abgebrochen.	<u>Auftrags"</u>

#### Taste

Nummer	Name	Funktion	Siehe Abschnitt
(6)	Taste für den Abbruch	Drücken Sie diese Taste, um den laufenden Auftrag oder	<u>"Abbrechen</u>
	eines Druckauftrags	einen fehlerhaften Auftrag abzubrechen.	eines Auftrags"

#### Überprüfen ausführlicher Informationen zum Druckerstatus

Sie können ausführliche Informationen zum Druckerstatus im Statusfenster des Druckers auf Ihrem Computer überprüfen.

"Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers"

## [D-03] Optionales Zubehör

Für eine optimale Nutzung der Druckerfunktionen ist das folgende optionale Zubehör erhältlich. Sie können es nach Bedarf erwerben.

Informationen zum optionalen Zubehör erhalten Sie von Ihrem autorisierten Canon-Händler vor Ort.

## Papiereinzug

Neben dem Mehrzweck-Papierfach und der Papierkassette im Lieferumfang des Druckers können durch Installation des optionalen Papiereinzugs bis zu drei Papierzufuhren verwendet werden.

In den Papiereinzug können bis zu 250 Blatt Normalpapier (80 g/m<sup>2</sup>) in den folgenden Formaten eingelegt werden.

• Standardformate

A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Briefumschlag DL, Briefumschlag Nr. 10 (COM10), Briefumschlag C5 und Briefumschlag B5

• Benutzerdefiniertes Papierformat

Breite 100,0 bis 215,9 mm; Länge 148,0 bis 355,6 mm



Papiereinzugseinheit PF-701

#### WICHTIG

**Verwenden Sie einen für diesen Drucker entworfenen Papiereinzug.** Verwenden Sie unbedingt einen für diesen Drucker entworfenen Papiereinzug.

#### 🧭 HINWEIS

Installieren des Papiereinzugs <u>Papiereinzug</u>

## Druckereinheit

• Standardkonfiguration



• Mit installiertem Papiereinzug



#### Papiereinzugseinheit PF-701

Frontansicht 🔿

(mm)





## [D-05] Technische Daten des Druckers

- <u>Technische Daten der Hardware</u>
- <u>Technische Daten der Software</u>

## Technische Daten der Hardware

Тур		Desktop-Seitendrucker		
Druckverfahren		Elektrostatisches Fotoverfahren (On-Demand-Fixierung)		
Druckgeschwindigkeit (Normalpapier (60 bis 90 g/m <sup>2</sup> ), wenn fortlaufend auf Papier des Formats A4 gedruckt wird)		<ul> <li>Schwarzweiß-Drucken:</li> <li>20 Seiten/min. (Einseitendruck)<sup>*1*2</sup></li> <li>10 Seiten/min. / 5 Blatt/min. (Doppelseitendruck)<sup>*1*2</sup></li> <li>Farbdruck: <ul> <li>20 Seiten/min. (Einseitendruck)<sup>*1*2</sup></li> <li>10 Seiten/min. / 5 Blatt/min. (Doppelseitendruck)<sup>*1*2</sup></li> </ul> </li> </ul>		
Aufwärmzeit (Zeit vom Einschalt Druckbereitschaft d	ten bis zur les Druckers)	Innerhalb von 22 Sekunden <sup>*3</sup>		
Wiederanlaufzeit (Zeit vom Standby- Druckbereitschaft d	Modus bis zur les Druckers)	Ca. 9 Sekunden <sup>*4</sup>		
Zeit bis zur Ausgab einem Druck auf Pa	e des ersten Drucks (bei apier des Formats A4)	<ul> <li>Drucken in Schwarzweiß: Innerhalb von 16 Sekunden<sup>*4</sup></li> <li>Drucken in Farbe: Innerhalb von 16 Sekunden<sup>*4</sup></li> </ul>		
	Fach 1	• Standardformate:		
	Fach 2 (optional)	<ul> <li>A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Briefumschlag DL, Briefumschlag Nr. 10 (COM10), Briefumschlag C5 und Briefumschlag B5</li> <li>Benutzerdefinierte Papierformate: 100,0 bis 215,9 mm breit und 148,0 bis 355,6 mm lang</li> </ul>		
Papierformat	Mehrzweck- Papierfach	<ul> <li>Standardformate: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, Briefumschlag DL, Briefumschlag Nr. 10 (COM10), Briefumschlag C5, Briefumschlag B5, Briefumschlag Monarch und Indexkarte</li> </ul>		

		Benutzerdefinierte Papierformate:		
		76,2 bis 215,9 mm breit und 127,0 bis 355,6 mm lang		
	Fach 1	Ca. 250 Blatt		
Papierkapazität	Fach 2 (optional)			
	Mehrzweck- Papierfach	Ca. 50 Blatt		
Automatischer Dopp	pelseitendruck	A4, B5, Legal, Letter, Executive und Foolscap		
Papierausgabemetho	ode	Bildseite unten		
Kapazität des Ausga	befachs	Ca. 125 Blatt		
		• LwAd (deklarierter A-bewerteter Schallleistungspegel (1 B = 10 dB))		
Geräusch		• Im Standby-Modus: 4,3 B oder weniger		
(gemäß ISO 7779 ge	emessene und gemäß	• Während des Betriebs: 6,7 B oder weniger		
ISO 9296 bekannt g Geräuschemission)	egebene	• LpAm (deklarierter A-bewerteter Schalldruckpegel (an der Bedienposition))		
		• Im Standby-Modus: Ca. 24 dB		
		• Während des Betriebs: Ca. 52 dB		
		• Betriebsumgebung		
Betriebeumgebung (	nur Druckereinheit)	<ul> <li>Temperaturbereich: 10 bis 30 °C (50 bis 86 °F)</li> </ul>		
Demeosungeoung (	nur Druckerennien)	<ul> <li>Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 bis 80 % RL (ohne Kondensation)</li> </ul>		
	USB-Schnittstelle	Hi-Speed-USB/USB		
Hostschnittstelle	Netzwerkschnittstelle	Gemeinsam benutzt für 10BASE-T/100BASE-TX (RJ-45) Vollduplex/Halbduplex		
Benutzeroberfläche	1	Neun LED-Anzeigen eine Bedienungstaste		
Stromversorgung		220 bis 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)		
Stromverbrauch (bei 20 °C (68 °F))		<ul> <li>Maximum: 1.170 W oder weniger</li> <li>Durchschnitt während des Betriebs: 430 W oder weniger</li> <li>Durchschnitt im Standby-Modus: Ca. 20 W</li> </ul>		
		• Durchschnitt im Energiesparmodus: Ca. 3,2 W		
		<ul> <li>Auch bei ausgeschaltetem Drucker wird eine nur geringe Menge Strom verbraucht, wenn der Netzstecker in der Netzsteckdose steckt.</li> <li>Wenn Sie den Stromverbrauch vollständig abstellen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.</li> </ul>		
		• Canon Cartridge 718 Black (Schwarz) <sup>*5</sup>		

Verbrauchsmaterial	Tonerpatronen	<ul> <li>Canon Cartridge 718 Yellow (Gelb)<sup>*5</sup></li> <li>Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta)<sup>*5</sup></li> <li>Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)<sup>*5</sup></li> </ul>
Gewicht	Druckereinheit und enthaltene Teile	<ul> <li>Druckereinheit (ohne Tonerpatronen): Ca. 22,3 kg</li> <li>Tonerpatrone (je): Ca. 0,7 kg</li> </ul>
	Verbrauchsmaterial und optionales Zubehör	<ul> <li>Tonerpatrone (je)<sup>*6</sup>: Ca. 0,7 kg</li> <li>Papiereinzugseinheit PF-701 (einschließlich Kassette): ca. 4,0 kg</li> </ul>

- \*1 Die Druckgeschwindigkeit kann sich je nach den Papiereinstellungen für Format, Typ und Anzahl der Kopien verringern.
- \*2 Wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum kontinuierlich verwendet wird, erhöht sich die interne Temperatur im Drucker und löst einen Sicherheitsmechanismus aus, der den Druckbetrieb vorübergehend stoppt.
- \*3 Kann abhängig von den Nutzungsbedingungen, wie Verfügbarkeit des optionalen Zubehörs und Installationsumgebung, variieren.
- \*4 Kann je nach Ausgabeumgebung variieren.
- \*5 Die durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatronen lautet wie folgt.
  - Austausch-Tonerpatronen
    - Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatrone S (Schwarz): 3.400 Seiten
    - Durchschnittliche Ergiebigkeit der kombinierten Tonerpatronen C (Cyan), M (Magenta) und G (Gelb): 2.900 Seiten
  - In diesem Drucker enthaltene Tonerpatronen
    - Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatrone S (Schwarz): 1.200 Seiten
    - Durchschnittliche Ergiebigkeit der kombinierten Tonerpatronen C (Cyan), M (Magenta) und G (Gelb): 1.400 Seiten

Die durchschnittliche Ergiebigkeit basiert auf "ISO/IEC 19798"<sup>\*</sup> bei einem Druck auf Papier des Formats A4 mit der Standardeinstellung für die Druckdichte.

\* Bei "ISO/IEC 19798" handelt es sich um einen globalen Standard, der sich auf die "Method for the determination of toner cartridge yield for color printers and multi-function devices that contain printer components", bezieht und von der ISO (International Organization for Standardization) herausgegeben wird.

\*6 Gewicht der Original Canon-Tonerpatronen (Schwarz, Gelb, Magenta und Cyan)

- Canon Cartridge 718 Black (Schwarz)
- Canon Cartridge 718 Yellow (Gelb)
- Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta)
- Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)

Technische Daten der Software

Drucksoftware	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)-Software
	Die Daten können mit einem Rand von 5,0 mm gedruckt werden.
	60 / 733

Bedruckbarer Bereich		(10 mm für Briefumschläge) <sup>*1</sup>
Netzwerkkarte	Unterstütztes Protokoll	TCP/IP
	TCP/IP	Frametyp: Ethernet II
	Drucksoftware	Windows-Standard-TCP/IP-Port (Port 9100)*2

\*1 Wenn der gesamte Druckbereich eines Briefumschlags bedruckt wird, lässt sich die optimale Druckqualität möglicherweise nicht erzielen.

Es wird empfohlen, das Dokument so zu konfigurieren, dass die Daten kleiner als der bedruckbare Bereich gedruckt werden.

\*2 Dieser Drucker unterstützt nur "Raw". Er unterstützt nicht LPR.

## [D-06] Verbrauchsmaterial

Das folgende Verbrauchsmaterial wird für diesen Drucker angeboten. Sie können es bei Ihrem autorisierten Canon-Händler vor Ort erwerben.

Die folgende Tabelle dient als grobe Richtlinie für das Auswechseln von Verbrauchsmaterial. Abhängig von der Installationsumgebung des Druckers oder dem Papierformat müssen Sie das Verbrauchsmaterial jedoch möglicherweise früher als hier beschrieben auswechseln.

Verbrauchsmaterial	Zeitpunkt für die Auswechselung	Verwendung
	Canon Cartridge 718 Black (Schwarz) Canon Cartridge 718 Yellow (Gelb) Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta) Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)	
	<ul> <li>Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatronen</li> <li>Austausch-Tonerpatronen</li> <li>Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatrone S (Schwarz): 3.400 Seiten</li> </ul>	
Tonerpatronen	<ul> <li>Durchschnittliche Ergiebigkeit der kombinierten Tonerpatronen C (Cyan), M (Magenta) und G (Gelb): 2.900 Seiten</li> <li>In diesem Drucker enthaltene Tonerpatronen</li> <li>Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatrone S (Schwarz): 1.200 Seiten</li> <li>Durchschnittliche Ergiebigkeit der kombinierten Tonerpatronen C (Cyan), M (Magenta) und G (Gelb): 1.400 Seiten</li> </ul>	Es gibt vier Patronentypen. Jede Patrone besteht aus einem Farbtoner. • "Auswechseln der Tonerpatronen"
	<ul> <li>Die durchschnittliche Ergiebigkeit basiert auf "ISO/IEC 19798"<sup>*</sup> bei einem Druck auf Papier des Formats A4 mit der Standardeinstellung für die Druckdichte.</li> <li>* Bei "ISO/IEC 19798" handelt es sich um einen globalen Standard, der sich auf die "Method for the determination of toner cartridge yield for color printers and multi-function devices that contain printer components", bezieht und von der ISO (International Organization for Standardization) herausgegeben wird.</li> </ul>	

## 🧭 HINWEIS

#### Verfügbarkeit von Toner und Tonerpatronen

Tonerpatronen für dieses Gerät werden für mindestens sieben (7) Jahre (oder einen längeren Zeitraum, wie durch anwendbare Gesetze geregelt) nach Einstellung der Produktion dieses Geräts verfügbar sein.

## [D-07] Position der Seriennummer

Die Seriennummer dieses Druckers befindet sich an der Position, die in der folgenden Abbildung gezeigt wird.

#### Innerhalb der Druckereinheit



#### Außenansicht der Verpackungsbox



#### WICHTIG

**Die Seriennummer ist für den Erhalt des Wartungsservices erforderlich.** Die Typenschilder, auf denen die Seriennummer angegeben ist, sind für den Druckerservice oder die Druckerwartung erforderlich. Entfernen Sie sie nicht.

## [E] Druckerinstallation und Software-Installation



## [E-02] Installationsbedingungen des Druckers

Für eine sichere und problemlose Nutzung des Druckers stellen Sie den Drucker an einem Ort auf, der die folgenden Bedingungen erfüllt.

- Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen
- Anforderungen an die Stromversorgung
- Installationsanforderungen
- <u>Platz zur Aufstellung</u>

#### WICHTIG

#### Wichtige Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie vor dem Aufstellen des Druckers unbedingt den Abschnitt <u>"Wichtige</u> Sicherheitsvorschriften".

## Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen

- Temperaturbereich: 10 bis 30 °C (50 bis 86 °F)
- Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 bis 80 % RL (ohne Kondensation)

#### **WICHTIG**

#### Schutz des Druckers vor Kondensation

- Um in folgenden Fällen die Bildung von Kondensation im Druckerinneren zu verhindern, lassen Sie den Drucker vor dem Gebrauch für mindestens zwei Stunden stehen, damit er sich an die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit anpassen kann.
  - Wenn der Raum, in dem der Drucker installiert ist, schnell aufgeheizt wird
  - Wenn der Drucker aus einer kalten oder trockenen Umgebung in eine warme oder feuchte Umgebung versetzt wird
- Wenn sich Wassertröpfchen (Kondensation) im Druckerinneren formen, kann dies zu Papierstau oder verminderter Druckqualität führen.

#### Wenn ein Ultraschallbefeuchter verwendet wird

Wenn Sie einen Ultraschallbefeuchter verwenden, sollten Sie gereinigtes Wasser oder Wasser, das keine Verunreinigungen enthält, verwenden.

Bei Verwendung von Leitungswasser oder Brunnenwasser werden die Verunreinigungen im Wasser in der Luft verteilt. Diese können sich im Druckerinneren festsetzen und zu einer verminderten Druckqualität führen. • 220 bis 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

#### **WICHTIG**

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen des Netzkabels

- Verwenden Sie eine Netzsteckdose ausschließlich für diesen Drucker. Verwenden Sie keine weiteren Netzeingänge der Netzsteckdose.
- Stecken Sie den Netzstecker nicht in den Hilfsanschluss eines Computers.
- Verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose für den Anschluss des Druckers und einer der folgenden Vorrichtungen.
  - Kopiergerät
  - Klimaanlage
  - Aktenvernichter
  - Vorrichtungen, die große Strommengen verbrauchen
  - Vorrichtungen, die elektrische Störungen generieren

#### Verschiedene Vorsichtsmaßnahmen

- Die maximale Leistungsaufnahme des Druckers ist wie folgt.
  - Maximum 1.170 W für das 220 bis 240 V Modell
- Elektrische Störungen oder ein dramatischer Abfall der Netzspannung können zu Fehlfunktionen oder Datenverlusten im Drucker oder Computer führen.

#### Installationsanforderungen

- Ein Standort mit ausreichend Platz
- Ein Standort mit guter Luftzirkulation
- Ein Standort mit flacher, ebener Fläche
- Ein Standort, der problemlos das Gewicht des Druckers tragen kann

#### WARNUNG

Installieren Sie den Drucker nicht an einem Standort in der Nähe von Alkohol, Farbverdünner oder anderen entflammbaren Substanzen.

Wenn entflammbare Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen im Druckerinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.

#### **NORSICHT**

Installieren Sie den Drucker nicht an folgenden Standorten, da dies sonst zu einem Brand

#### oder Stromschlag führen kann.

- Feuchte oder staubige Orte
- Orte, die Rauch oder Dampf ausgesetzt sind, z. B. neben einem Ofen oder Luftbefeuchter
- Orte, die Regen oder Schnee ausgesetzt sind
- Orte in der Nähe eines Wasserhahns oder Wasserbehälters
- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
- Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
- Orte in der Nähe von offenen Flammen

Installieren Sie den Drucker nicht an folgenden Standorten, da dies dazu führen kann, dass der Drucker umkippt, was Verletzungen von Personen zur Folge haben kann.

- Instabile Fläche
- Ein Standort, der starken Vibrationen ausgesetzt ist

#### 👔 WICHTIG

# Installieren Sie den Drucker nicht an folgenden Standorten, da dies sonst zu einer Beschädigung des Druckers führen kann.

- Standorte, an denen starke Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit auftreten können
- Standorte, an denen Kondensation auftreten kann
- Schlecht belüftete Standorte

(Wenn Sie den Drucker über einen längeren Zeitraum in einem unzureichend belüfteten Raum verwenden oder größere Druckvolumen erstellen, können Ozon oder andere Gerüche, die vom Drucker erzeugt werden, zu einer unbehaglichen Arbeitsumgebung führen. Darüber hinaus werden während des Druckbetriebs chemische Partikel zerstreut. Deshalb ist es wichtig, einen adäquaten Luftaustausch sicherzustellen.)

- Standorte in der Nähe von Vorrichtungen, die magnetische oder elektromagnetische Wellen erzeugen
- In Labors oder an Standorten, in denen chemische Reaktionen auftreten
- Standorte, die salziger Luft, ätzenden Gasen oder toxischen Gasen ausgesetzt sind
- Standorte mit einem Teppich oder Polster, deren Oberflächen sich durch das Gewicht des Druckers durchbiegen können oder in die der Drucker einsinken kann

## Platz zur Aufstellung

#### Erforderlicher Freiraum für die Installation

\* Beachten Sie die folgenden Abmessungen der einzelnen Teile, und stellen Sie ausreichend Platz für die Installation des Druckers sicher.



- <u>Überprüfen des Packungsinhalts</u>
- CD-ROM-Installation

## Überprüfen des Packungsinhalts

Stellen Sie vor dem Aufstellen des Druckers sicher, dass folgende Gegenstände in der Packung enthalten sind. Sollte ein Gegenstand fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.



#### 🐼 HINWEIS

**Dieser Drucker umfasst zwei CD-ROMs mit dem Titel "User Software".** Verwenden Sie die CD-ROM, auf der die Ihnen bekannte Sprache angegeben ist.

#### Informationen zu den in diesem Drucker enthaltenen Tonerpatronen

- Die durchschnittliche Ergiebigkeit der enthaltenen Tonerpatronen lautet wie folgt.
  - Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatrone S (Schwarz):

1.200 Seiten

• Durchschnittliche Ergiebigkeit der kombinierten Tonerpatronen C (Cyan), M (Magenta) und G (Gelb): 1.400 Seiten

Die durchschnittliche Ergiebigkeit basiert auf "ISO/IEC 19798"<sup>\*</sup> bei einem Druck auf Papier des Formats A4 mit der Standardeinstellung für die Druckdichte.

- \* Bei "ISO/IEC 19798" handelt es sich um einen globalen Standard, der sich auf die "Method for the determination of toner cartridge yield for color printers and multi-function devices that contain printer components", bezieht und von der ISO (International Organization for Standardization) herausgegeben wird.
- Die enthaltenen Tonerpatronen unterscheiden sich von den Austausch-Tonerpatronen.

Informationen zum Erwerb von Austausch-Tonerpatronen finden Sie unter <u>"Wenn</u> eine Meldung angezeigt wird".

#### Informationen zu Schnittstellenkabeln

- Im Lieferumfang dieses Druckers ist kein Schnittstellenkabel enthalten.
- Besorgen Sie ein für Ihren Computer oder Ihre Anschlussmethode geeignetes Kabel.
- Verwenden Sie ein USB-Kabel mit folgendem Symbol.



## **CD-ROM-Installation**

Wenn die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk eingelegt wird, wird automatisch die folgende CD-ROM-Installation angezeigt.

Vorgänge, wie die Software-Installation, können über die CD-ROM-Installation durchgeführt werden.

Canon	LBP7210C CD-ROM-Installation
Über diesen Bildschirm können Softwäreprogramme usw. Instal lieft werden. Wählen Sie rechts ein Menü aus.	Einfache Installation
	Benutzerdefinierte Installation
and the second s	Zusätzliche Softwareprogramme
1111	Handbücher anzeigen
	Beenden

#### **Einfache Installation**

Installiert den Druckertreiber und die e-Anleitung gleichzeitig.

#### **Benutzerdefinierte Installation**

Sie haben die Möglichkeit, nur den Druckertreiber oder nur die e-Anleitung zu installieren.

#### Zusätzliche Softwareprogramme

Sie können das folgende Softwareprogramm starten.

- NetSpot Device Installer
   "NetSpot Device Installer"
- Manuelles Deinstallationsprogramm
   "Deinstallation der e-Anleitung"
- Automatisches Abschaltwerkzeug <u>"Einstellung des Energiesparmodus"</u>

#### Handbücher anzeigen

Sie können die HTML-e-Anleitung anzeigen. Sie können neben [e-Anleitung] auf die Schaltfläche [

#### Beenden

Schließt die CD-ROM-Installation.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server
[E-04] Tragen des Druckers zum Installationsort und Entfernen des Verpackungsmaterials

## Schritt 1: <u>Tragen des Druckers zum Installationsort</u> Schritt 2: <u>Entfernen des Verpackungsmaterials des Druckers</u>

## VORSICHT

**Packen Sie die Druckereinheit an einem Ort aus, an dem ausreichend Platz vorhanden ist.** Packen Sie den Drucker unbedingt an einem Ort aus, an dem ausreichend Platz vorhanden ist.

## 👔 WICHTIG

#### Wenn der optionale Papiereinzug installiert wird

Installieren Sie den Papiereinzug, bevor Sie den Drucker aus der Verpackung nehmen. Ausführliche Informationen zur Installation des Papiereinzugs finden Sie unter <u>"Papiereinzug"</u>.

#### Bewahren Sie das entfernte Verpackungsmaterial auf.

Es wird für den Transport des Druckers benötigt, wenn dieser umgesetzt oder gewartet werden soll.

## **OHINWEIS**

## Informationen zum Verpackungsmaterial

Die Form oder Position des Verpackungsmaterials kann geändert und Verpackungsmaterial ohne Ankündigung hinzugefügt oder entfernt werden.

## Schritt 1: Tragen des Druckers zum Installationsort

Ziehen Sie die Papierkassette heraus.



## **Tragen Sie den Drucker zum Installationsort.**

Tragen Sie den Drucker mindestens zu zweit, indem Sie ihn an den Transportgriffen im unteren Bereich des Druckers festhalten und gleichzeitig hochheben.



## VORSICHT

#### Nehmen Sie den Drucker unbedingt aus der Plastikhülle.

Tragen Sie den Drucker nicht, wenn er sich in der Plastikhülle befindet. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führt.

#### Tragen Sie den Drucker mindestens zu zweit.

Dieser Drucker wiegt ca. 25,1 kg. Achten Sie darauf, sich beim Tragen des Druckers nicht zu verheben.

#### Halten Sie den Drucker unbedingt an den Transportgriffen fest.

Halten Sie den Drucker nur an den Transportgriffen fest und nicht am Frontbereich, am Ausgabebereich oder an anderen Bereichen. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führt.





## Achten Sie darauf, das Gleichgewicht nicht zu verlieren.

Der hintere Teil (A) des Druckers ist relativ schwer. Achten Sie darauf, dass Sie beim Hochheben des Druckers nicht das Gleichgewicht verlieren. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führt.



Setzen Sie den Drucker am Installationsort ab.

## VORSICHT

Setzen Sie den Drucker langsam und vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände oder Finger verletzen.

## Schritt 2: Entfernen des Verpackungsmaterials des Druckers

Entfernen Sie bei der folgenden Vorgehensweise ggf. alle orangefarbenen Bänder, die am Drucker angebracht sind.

• Öffnen Sie sie vollständig.



## 👔 WICHTIG

Wenn beim Öffnen der hinteren Abdeckung ein lautes Geräusch entsteht Wenn sich beim Öffnen der hinteren Abdeckung das Verpackungsmaterial im Druckerinneren löst, entsteht ein lautes Geräusch. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion des Druckers. Fahren Sie mit der folgenden Vorgehensweise fort.

## 2. Entfernen Sie die beiden Verpackungsmaterialien mit Band.

- (1) Entfernen Sie das Band.
- (2) Entfernen Sie das Verpackungsmaterial mit Band vorsichtig in Pfeilrichtung.





## WICHTIG

Wenn beim Entfernen des Verpackungsmaterials mit Band ein lautes Geräusch entsteht Beim Entfernen des Verpackungsmaterials mit Band entsteht ein lautes Geräusch. Dies ist jedoch keine Fehlfunktion des Druckers.

## Entfernen Sie das Verpackungsmaterial vollständig.

Vergewissern Sie sich, dass das folgende Verpackungsmaterial vollständig entfernt ist.



## Schließen Sie die hintere Abdeckung.

Schließen Sie sie fest.



## [E-05] Vorbereiten der Tonerpatronen

Ziehen Sie vor der Verwendung des Druckers das Schutzband von den im Drucker installierten Tonerpatronen ab.

- Vorsichtsmaßnahmen beim Vorbereiten der Tonerpatronen
- Vorbereiten der Tonerpatronen

## Vorsichtsmaßnahmen beim Vorbereiten der Tonerpatronen

## **VORSICHT**

**Vorsichtsmaßnahmen, wenn Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt** Gelangt Toner auf Ihre Hände oder Kleidung, waschen Sie sie sofort mit kaltem Wasser. Wenn Sie warmes Wasser verwenden, wird der Toner fest, und die Tonerflecken können nicht mehr entfernt werden.

#### **WICHTIG**

**Informationen zur Entsorgung des entfernten Verpackungsmaterials** Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Bestimmungen.

#### Vorsicht vor gefälschten Tonerpatronen

Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Tonerpatronen auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Tonerpatronen verwenden, kann darunter die Druckqualität und die Leistung des Systems leiden. Canon ist nicht für irgendwelche Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonerpatronen verursacht werden.

Nähere Informationen finden Sie unter http://www.canon.com/counterfeit.

#### 🔗 HINWEIS

Handhaben der Tonerpatronen Handhaben der Tonerpatronen"

## Vorbereiten der Tonerpatronen

Öffnen Sie vorsichtig die vordere Abdeckung.



## **2.** Ziehen Sie das Tonerpatronenfach heraus.

- (1) Drücken Sie den Hebel am Griff.
- (2) Ziehen Sie das Tonerpatronenfach heraus, bis es stoppt.



## 🔗 HINWEIS





## Ziehen Sie das Schutzband heraus.

- (1) Während Sie die Tonerpatrone festhalten, stecken Sie den Finger in die Schlaufe, um sie zu entfernen.
- (2) Ziehen Sie das Schutzband (ca. 50 cm lang) vorsichtig und gerade in Pfeilrichtung heraus.



## **VORSICHT**

#### Achten Sie darauf, dass kein Toner verstreut wird.

Ziehen Sie das Schutzband nicht mit Gewalt oder nur halb heraus, da sonst Toner verstreut werden kann.

Falls Toner in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.

#### **WICHTIG**

#### Ziehen Sie das Schutzband vollständig aus der Tonerpatrone heraus.

- Ziehen Sie das Schutzband nur in Pfeilrichtung heraus. Wenn das Band reißt, kann es möglicherweise nur noch schwer vollständig herausgezogen werden.
- Wenn das Schutzband zur Hälfte stoppt, ziehen Sie es vollständig aus der Tonerpatrone heraus.
- Wenn Reste des Bandes in der Tonerpatrone verbleiben, kann dies zu einer

verminderten Druckqualität führen.

## Berühren Sie nicht den Tonerpatronenspeicher (A).

Dies kann sonst zur Beschädigung der Patrone führen.



Ziehen Sie die Schutzbänder aller Tonerpatronen heraus. Stellen Sie sicher, dass alle vier Schutzbänder entfernt wurden.

6. Schließen Sie das Tonerpatronenfach. Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



Schließen Sie vorsichtig die vordere Abdeckung.



## VORSICHT

Vorsichtsmaßnahmen beim Schließen der vorderen Abdeckung Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.

## **WICHTIG**

#### Wenn sich die vordere Abdeckung nicht schließen lässt

Vergewissern Sie sich, dass das Tonerpatronenfach geschlossen ist.

Versuchen Sie nicht, die vordere Abdeckung gewaltsam zu schließen, da dies den Drucker beschädigen kann.

# Lassen Sie die vordere Abdeckung bei eingesetzten Tonerpatronen nicht über einen längeren Zeitraum geöffnet.

Dies kann zu einer verminderten Druckqualität führen.

## WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen des Netzkabels

- Stecken Sie den Netzstecker des Druckers nicht in den Hilfsanschluss eines Computers.
- Eine Netzsteckdose sollte ausschließlich für diesen Drucker verwendet werden.
- Schließen Sie diesen Drucker nicht an einer unterbrechungsfreien Stromquelle an. Dies kann im Falle eines Stromausfalls zu Fehlfunktionen des Druckers oder zu einem Druckerausfall führen.

Stecken Sie das mitgelieferte Netzkabel fest in den Netzeingang.



2. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.



#### 🚫 HINWEIS

#### Form des mitgelieferten Netzkabels

Die Form des mitgelieferten Netzkabels kann sich von der in der obigen Abbildung unterscheiden.

## [E-07] Einlegen von Papier und Registrieren des Papierformats

In diesem Abschnitt wird nur das Verfahren zum Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in die Papierkassette und das Mehrzweck-Papierfach beschrieben.

- Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in die Papierkassette
- Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in das Mehrzweck-Papierfach

Informationen zum Einlegen von Papier ohne Standardformat finden Sie unter den folgenden Themen.

- "Einlegen von Indexkarten"
- "Einlegen von Briefumschlägen"
- "Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"

# Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in die Papierkassette

Das folgende Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) kann in die Papierkassette eingelegt werden.

Papiertyp	Papierformat
Normalpapier (60 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) Schweres Papier (86 bis 163 g/m <sup>2</sup> )	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) B5 (182,0 mm x 257,0 mm) A5 (148,0 mm x 210,0 mm) Legal (8,50 Inch x 14,00 Inch) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch) Executive (7,25 Inch x 10,50 Inch) Foolscap (8,50 Inch x 13,00 Inch) Statement (5,50 Inch x 8,50 Inch)
Etikett Beschichtetes Papier	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch)

## Schritt 1: Einlegen von Papier in die Kassette

## Schritt 2: <u>Registrieren des Papierformats</u>

## 🚯 WICHTIG

Ausführliche Informationen zu verwendbarem Papier "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"

Handhabung der Papierkassette

## 📀 HINWEIS

**Einlegen von Papier in Fach 2 (optionaler Papiereinzug)** Legen Sie das Papier in Fach 2 auf dieselbe Weise ein wie in Fach 1.

## Schritt 1: Einlegen von Papier in die Papierkassette

Ziehen Sie die Papierkassette heraus.



## **VORSICHT**

#### Stellen Sie sicher, dass die Papierkassette entfernt wird.

Wenn Papier eingelegt wird, während die Papierkassette halb herausgezogen ist, kann die Papierkassette herunterfallen oder der Drucker beschädigt werden, was zu Verletzungen von Personen führen kann.

## 2. Schieben Sie die Papierführungen zur Position des einzulegenden Papierformats.

#### Schieben Sie die seitlichen Papierführungen.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel.
- (2) Schieben Sie die Papierführungen zur Position des einzulegenden Papierformats.
  - **†** Richten Sie die Position von (A) an der Formatmarkierung für das einzulegende Papier aus.
  - <sup>†</sup>Die seitlichen Papierführungen bewegen sich zueinander.



## Schieben Sie die Papierführung, die sich vorne in der Mitte befindet.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel.
- (2) Schieben Sie die Papierführungen zur Position des einzulegenden Papierformats.
  - **†** Richten Sie die Position von (A) an der Formatmarkierung für das einzulegende Papier aus.



## Ziehen Sie die Papierkassette heraus, bevor Sie Papier des Formats Legal einlegen.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel vorne rechts.
- (2) Passen Sie die Länge der Papierkassette an.



## 🧭 HINWEIS

#### Formatabkürzungen auf den Papierführungen

Papierformat	Papierführungen
Legal	LGL
Letter	LTR
Executive	EXEC
В5	JIS B5

3. Wenn Sie Etiketten oder beschichtetes Papier einlegen, fächern Sie jeweils einige Blätter durch und richten dann die Kanten aus.



## **NORSICHT**

#### Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

## 👔 WICHTIG

#### Seien Sie im Umgang mit Etiketten oder beschichtetem Papier vorsichtig.

- Wenn Sie Etiketten oder beschichtetes Papier verwenden, fächern Sie die Blätter sorgfältig durch und legen Sie sie erneut ein. Wenn die Blätter nicht sorgfältig durchgefächert werden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden, was zu einem Papierstau führt.
- Wenn Sie beschichtetes Papier durchfächern oder ausrichten, halten Sie das Papier möglichst an den Kanten fest, um die zu bedruckende Oberfläche nicht zu berühren.
- Achten Sie darauf, die zu bedruckende Oberfläche von beschichtetem Papier nicht mit Fingerabdrücken, Staub oder Öl zu beschmutzen. Dies kann zu verminderter Druckqualität führen.





## **VORSICHT**

## Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

## 👔 WICHTIG

Legen Sie das Papier unbedingt in Hochformat ein.



## Überprüfen Sie unbedingt die Position der Papierführungen.

Wenn die Papierführung an eine falsche Position gesetzt wurde, kann dies zu einem fehlerhaften Papiereinzug führen.

#### Papierkassettenkapazität

Papiertyp	Papierkapazität
Normalpapier (z. B. 80 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 250 Blatt
Schweres Papier (z. B. 91 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 200 Blatt
Schweres Papier (z. B. 128 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 150 Blatt
Etikett	Ca. 50 Blatt

#### Wenn schlecht geschnittenes Papier verwendet wird

Wenn Sie schlecht geschnittenes Papier verwenden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden. Fächern Sie das Papier in diesem Fall sorgfältig durch und richten Sie dann die Kanten des Stapels an einer harten und glatten Oberfläche sorgfältig aus.

## 🕗 HINWEIS

#### Wenn auf Papier mit Briefkopf oder Logo gedruckt wird

Lesen Sie den Abschnitt "Ausrichtung des Papiers beim Einlegen" und legen Sie das Papier in der richtigen Ausrichtung ein.

#### Halten Sie das Papier nach unten und legen Sie es dann unter die Haken (A) an den Papierführungen.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



#### WICHTIG

Legen Sie keinen Papierstapel ein, der über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Papierstapel über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

6. Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein. Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



## **VORSICHT**

Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen der Papierkassette Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.

## Schritt 2: Registrieren des Papierformats

Die Papierkassette des Druckers kann das Papierformat nicht automatisch erkennen. Deshalb müssen Sie das Format des eingelegten Papiers registrieren.

Installieren Sie den Druckertreiber und registrieren Sie das Papierformat wie folgt.

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.
 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ ] und wählen Sie den Druckernamen aus.





2. Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Geräteeinstellungen] → [Kassetten-Einstellungen] aus.

Se Caro	x1.897210C	🗐 🗄 📕
define:	Colores Bire	
28	Kenintskunger (Similae), . Nast skillunger (Schlitticheren), .	
-	Efferentionen a/Verbrachsmaterialen Selentiferentiaren	19
	[enderstaded aspect	Tagherstelanges
	Gashiere	tigsty-metalogia garannekzya proteknyczka wierostyc palat, indentalogia
Denili 2 Dokum Berate Danjat	an buakantag entrens manan manan	
-1000		1 17

## 📀 HINWEIS

#### Wenn ein Papierformat registriert wird

Da Sie während eines Druckvorgangs kein Papierformat registrieren können, vergewissern Sie sich vor dem Registrieren des Papierformats, dass der Drucker keine Vorgänge durchführt. Sie können jedoch ein Papierformat registrieren, während eine der folgenden Meldungen angezeigt wird.

- <Angegebenes und eingelegtes Papier sind unterschiedlich>
- <Kein Papier>

## **3** Registrieren Sie das Papierformat.

(1) Wählen Sie das Format des in die Papierkassette eingelegten Papiers aus.

- Fach 1: Die mit der Druckereinheit gelieferte Papierkassette
- Fach 2: Die Papierkassette des optionalen Papiereinzugs
- (2) Klicken Sie auf [OK].

Papierlannie eisterges	
Poleforsth/fech_;	<u></u>
Paper and in Each 2	M

# Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in das Mehrzweck-Papierfach

Das folgende Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) kann in das Mehrzweck-Papierfach eingelegt werden.

Papiertyp	Papierformat
Normalpapier (60 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) Schweres Papier (86 bis 176 g/m <sup>2</sup> )	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) B5 (182,0 mm x 257,0 mm) A5 (148,0 mm x 210,0 mm) Legal (8,50 Inch x 14,00 Inch) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch) Executive (7,25 Inch x 10,50 Inch) Foolscap (8,50 Inch x 13,00 Inch) Statement (5,50 Inch x 8,50 Inch)

## **WICHTIG**

Ausführliche Informationen zu verwendbarem Papier

"Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"

Handhabung des Mehrzweck-Papierfachs

"Papierzufuhr"

## Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach.

Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach an der Öffnung in der Mitte des Druckers.



## **WICHTIG**

#### Setzen Sie unbedingt die Papierkassette ein.

Wenn die Papierkassette nicht eingesetzt wird, können Sie nicht auf Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach drucken.





## WICHTIG

#### Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus.

Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus, wenn Sie Papier in das Mehrzweck-Papierfach einlegen.

3. Wenn Sie langformatiges Papier wie A4 usw. einlegen, öffnen Sie die Facherweiterung.



4. Stellen Sie die Papierführungen etwas breiter ein als die tatsächliche Papierbreite.



5. Wenn Sie Folien, Etiketten oder beschichtetes Papier einlegen, fächern Sie jeweils einige Blätter durch und richten dann die Kanten aus.



## VORSICHT

## Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

## **WICHTIG**

#### Seien Sie im Umgang mit Folien, Etiketten oder beschichtetem Papier vorsichtig.

- Fächern Sie die Folien, Etiketten und das beschichtete Papier vor dem Einlegen unbedingt sorgfältig durch. Wenn die Blätter nicht sorgfältig durchgefächert werden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden, was zu einem Papierstau führt.
- Wenn Sie Folien oder beschichtetes Papier durchfächern oder ausrichten, halten Sie das Papier möglichst an den Kanten fest, um die zu bedruckende Oberfläche nicht zu berühren.
- Achten Sie darauf, die zu bedruckende Oberfläche von Folien oder beschichtetem Papier nicht mit Fingerabdrücken, Staub oder Öl zu beschmutzen. Dies kann zu verminderter Druckqualität führen.

## 6

# Legen Sie den Papierstapel vorsichtig unter die Papiergrenzführungen (A), bis er die hintere Seite des Fachs berührt.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



## VORSICHT

## Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

## **WICHTIG**

## Legen Sie das Papier unbedingt in Hochformat ein.



#### Fassungsvermögen des Mehrzweck-Papierfachs

Papiertyp	Papierkapazität
Normalpapier (z. B. 80 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 50 Blatt
Schweres Papier (z. B. 91 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 30 Blatt
Schweres Papier (z. B. 128 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 20 Blatt
Folie (nur Schwarzweißdruck)	Ca. 20 Blatt
Etikett	Ca. 20 Blatt
Beschichtetes Papier	Ca. 20 Blatt

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Papierstapel über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

## Vorsichtsmaßnahmen beim Einlegen von Papier in das Mehrzweck-Papierfach

- Legen Sie das Papier gerade ein.
- Wenn die hintere Kante des Papierstapels nicht korrekt ausgerichtet ist, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.
- Wenn sich das Papier wellt oder an den Ecken geknickt ist, sollten Sie es vor dem Einlegen in den Drucker glätten.
- Wenn Sie schlecht geschnittenes Papier verwenden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden. Fächern Sie das Papier in diesem Fall sorgfältig durch und richten Sie dann die Kanten des Stapels an einer harten und glatten Oberfläche sorgfältig aus.

## 📀 HINWEIS

#### Wenn auf Papier mit Briefkopf oder Logo gedruckt wird

Lesen Sie den Abschnitt <u>"Ausrichtung des Papiers beim Einlegen"</u> und legen Sie das Papier in der richtigen Ausrichtung ein.

Richten Sie die Papierführungen an der Breite des Papiers aus.



## 👔 WICHTIG

Achten Sie darauf, dass die Papierführungen auf die Breite des Papiers ausgerichtet sind. Wenn die Papierführungen zu locker oder zu eng sind, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.



## [E-08] Papiereinzug

Der Papiereinzug wird im unteren Bereich des Druckers installiert.



## Papiereinzugseinheit PF-701

- Umstellen des Druckers
- Entfernen des Verpackungsmaterials und Installieren des Papiereinzugs
- Angeben des Status des Papiereinzugs
- Einlegen von Papier in den Papiereinzug und Registrieren des Papierformats
- Entfernen des Papiereinzugs

## WARNUNG

#### Wenn der Papiereinzug installiert wird

Schalten Sie unbedingt den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker und trennen Sie alle Schnittstellenkabel und das Netzkabel vom Drucker ab.

Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Netzkabels oder der Schnittstellenkabel kommen, was einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben kann.

## 👔 WICHTIG

#### Berühren Sie nicht den Anschluss (A) am Papiereinzug.

Dies kann sonst zur Beschädigung des Druckers oder zu einem fehlerhaften Papiereinzug führen.



#### Wenn auf Papier aus der Fach 2 (Papiereinzug) gedruckt wird

Vergewissern Sie sich, dass Fach 1 eingestellt ist, bevor Sie auf Papier aus Fach 2 drucken.

## **Umstellen des Druckers**

Wenn Sie den Papiereinzug im Drucker installieren, nachdem Sie den Drucker aufgestellt haben, setzen Sie den Drucker vorübergehend an einen geeigneten Ort, indem Sie wie folgt vorgehen.

## WARNUNG

#### Wenn Sie den Drucker umstellen

Schalten Sie stets den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker sowie die Schnittstellenkabel heraus.

Wird dies nicht beachtet, kann es zur Beschädigung des Netzkabels oder Schnittstellenkabels kommen, was dann zu einem Brand oder Stromschlag führt.

## **NORSICHT**

## **Tragen Sie den Drucker nicht mit installierter Papierkassette.** Andernfalls kann die Papierkassette herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führen kann.

## Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie dann die Kabel vom Drucker ab.

- (1) Schalten Sie den Drucker aus.
- (2) Wenn ein Schnittstellenkabel angeschlossen ist, schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie dann das Schnittstellenkabel vom Drucker ab.
- (3) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



**7** Ziehen Sie das Netzkabel vom Drucker ab.



## Entfernen Sie den Drucker vom Installationsort.

Tragen Sie den Drucker mindestens zu zweit, indem Sie ihn an den Transportgriffen im unteren Bereich des Druckers festhalten und gleichzeitig hochheben.



## **VORSICHT**

Tragen Sie den Drucker mindestens zu zweit.

Dieser Drucker wiegt ca. 25,1 kg. Achten Sie darauf, sich beim Tragen des Druckers nicht zu verheben.

Halten Sie den Drucker unbedingt an den Transportgriffen fest.

Halten Sie den Drucker nur an den Transportgriffen fest und nicht am Frontbereich, am Ausgabebereich oder an anderen Bereichen. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führt.





#### Achten Sie darauf, das Gleichgewicht nicht zu verlieren.

Der hintere Teil (A) des Druckers ist relativ schwer. Achten Sie darauf, dass Sie beim Hochheben des Druckers nicht das Gleichgewicht verlieren. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führt.



## **WICHTIG**

Tragen Sie den Drucker nicht, während eine Abdeckung oder ein Fach geöffnet ist.

Vergewissern Sie sich vor dem Tragen des Druckers, dass die vordere Abdeckung und das Mehrzweck-Papierfach geschlossen sind.

## Entfernen des Verpackungsmaterials und Installieren des Papiereinzugs

## VORSICHT

Setzen Sie den Drucker oder Papiereinzug langsam und vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände oder Finger verletzen.

**Tragen Sie den Drucker nicht mit installierter Papierkassette.** Andernfalls kann die Papierkassette herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führen kann.

#### Tragen Sie den Drucker nicht mit installiertem Papiereinzug.

Andernfalls kann der Papiereinzug herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führen kann.



#### 👔 WICHTIG

Informationen zur Entsorgung des entfernten Verpackungsmaterials

Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Bestimmungen.

#### Informationen zum Verpackungsmaterial

Die Form oder Position des Verpackungsmaterials kann geändert und Verpackungsmaterial ohne Ankündigung hinzugefügt oder entfernt werden.

Entfernen Sie bei der folgenden Vorgehensweise ggf. alle orangefarbenen Bänder, die am Papiereinzug angebracht sind.

Nehmen Sie den Papiereinzug aus dem Karton.

## **D** Ziehen Sie die Papierkassette heraus.



#### Setzen Sie den Papiereinzug am Installationsort ab.

Halten Sie den Papiereinzug beim Tragen an den Transportgriffen an beiden Seiten mit beiden Händen fest, wie in der Abbildung dargestellt.



## **WICHTIG**

#### Vorsichtsmaßnahmen für den Installationsort

Installieren Sie den Papiereinzug nicht auf Oberflächen, die sich durch das Gewicht des Druckers und des optionalen Zubehörs durchbiegen können oder in die der Drucker einsinken kann (z. B. Teppich oder Polster).

4. Setzen Sie den Drucker vorsichtig auf dem Papiereinzug ab, sodass jede Seite des Druckers mit der entsprechenden Seite des Papiereinzugs bündig ist.



Richten Sie zudem die Positionierungsstifte (A) und den Anschluss (B) aus, wenn Sie den Drucker absetzen.



## **WICHTIG**

5.

Wenn der Drucker nicht korrekt auf dem Papiereinzug abgesetzt werden kann Wenn der Drucker nicht korrekt auf dem Papiereinzug abgesetzt werden kann, heben Sie den Drucker einmal hoch, halten Sie ihn horizontal und setzen Sie ihn erneut ab. Wenn Sie versuchen, den Drucker mit Gewalt abzusetzen, ohne ihn hochzuheben, können der Anschluss und die Positionierungsstifte beschädigt werden.

Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker und Papiereinzug ein.



7.

Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an.

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

🔾 Schli

Schließen Sie ggf. das USB-Kabel an den Drucker an.

#### WICHTIG

Wenn Sie zum ersten Mal nach der Installation des Papiereinzugs Papier in die Papierkassette einlegen

Schalten Sie vor dem Einlegen des Papiers unbedingt den Drucker einmal ein.

## Angeben des Status des Papiereinzugs

Geben Sie den Status des Papiereinzugs nach der Installation an.

#### Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
  Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].
- Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
- Windows Server 2008
  Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Eigenschaften] aus.



## Fragen Sie den Status des Papiereinzugs ab.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Geräteeinstellungen] an.
- (2) Klicken Sie auf [Gerätestatus abfragen].

Figenschaften von Canon LBP7	210C		? 🛛
Aligenein Freigabe Arnochiliose Erwe	stert Farbverwaltung Sicherhe	Gestreeinstellungen a.(1)	
Gesikeeinstellungen: Auto			
	Papierzu/uteoptionen:	Fach für 250 Blatt	
	Spoalen auf <u>H</u> ost:	Auto	4
		Gerblextatus abhagen (2) into	
	0K	Abbrechen Übernehmen	Hife

 $\rightarrow$  Der Status des Papiereinzugs wird automatisch abgefragt.

## 📀 HINWEIS

Wenn der Status des Papiereinzugs nicht automatisch abgefragt werden kann Aktivieren Sie in [Papierzufuhroptionen] das Kontrollkästchen für [Fach für 250 Blatt].

## Einlegen von Papier in den Papiereinzug und Registrieren des Papierformats

Legen Sie Papier in die Papierkassette des Papiereinzugs (Fach 2) auf dieselbe Weise ein, wie Sie Papier in die mit der Druckereinheit gelieferten Papierkassette einlegen (Fach 1).

Nachfolgend die Einzelheiten zur Vorgehensweise für das Einlegen von Papier in die Papierkassette.

- "Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"
- "Einlegen von Briefumschlägen"
- "Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"
- Die Papierkassette des Druckers kann das Papierformat nicht automatisch erkennen. Daher müssen Sie das Format des Papiers, das Sie in die Papierkassette des Papiereinzugs (Fach 2) eingelegt haben, registrieren.

Papier/omete eintragen	
Popiedomat in Fach 1:	64
Papiedomat in Fach 2:	[4

## Entfernen des Papiereinzugs

## WARNUNG

#### Wenn der Papiereinzug entfernt wird

Schalten Sie unbedingt den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker und trennen Sie alle Schnittstellenkabel und das Netzkabel vom Drucker ab.

Andernfalls kann es zu Beschädigungen des Netzkabels oder der Schnittstellenkabel kommen, was einen Brand oder Stromschlag zur Folge haben kann.

## **VORSICHT**

#### Tragen Sie den Drucker nicht mit installierter Papierkassette.

Andernfalls kann die Papierkassette herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führen kann.

#### Tragen Sie den Drucker nicht mit installiertem Papiereinzug.

Andernfalls kann der Papiereinzug herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führen kann.



#### **WICHTIG**

#### Wenn der Drucker umgestellt oder gewartet wird

Entfernen Sie den Papiereinzug und die Papierkassette.
7	Wenn ein Schnittstellenkabel angeschlossen ist, schalten Sie den Computer aus und ziehen
Ζ.	Sie dann das Schnittstellenkabel vom Drucker ab.

2	Ziehen Sie den	Netzstecker	aus der	Netzsteckdose.
<b>_</b> .				

**4** Ziehen Sie das Netzkabel vom Drucker ab.

**5.** Ziehen Sie die Papierkassetten aus dem Drucker und Papiereinzug heraus.

6. Heben Sie die Druckereinheit hoch und entfernen Sie sie vom Papiereinzug.

7 Stellen Sie den Papiereinzug um.

8. Stellen Sie den Drucker wieder am Installationsort auf.

**9.** Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein.

Schließen Sie ggf. das LAN-Kabel an den Drucker an.

**1** Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an.

12. Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

**13.** Schließen Sie ggf. das USB-Kabel an den Drucker an.

# [E-09] Systemanforderungen des Druckertreibers

Der Druckertreiber ist eine Software, die für das Drucken mit diesem Drucker erforderlich ist. Installieren Sie unbedingt den Druckertreiber auf dem von Ihnen verwendeten Computer.

Die folgende Systemumgebung ist für die Verwendung des Druckertreibers erforderlich.

#### Betriebssystem

- Windows XP Professional oder Home Edition
- Windows Server 2003
- Windows Server 2003 x64 Editions
- Windows Vista (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
- Windows Server 2008 (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
- Windows 7 (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
  - t

Nähere Informationen zu den Vorgehensweisen, Anleitungen usw. für Windows 7 finden Sie in den Informationen für Windows Vista.

- <sup>†</sup> Nähere Informationen zum aktuellen Status der unterstützten Betriebssysteme und Service Packs finden Sie auf der Canon-Website (<u>http://www.canon.com/</u>).
- Mindestsystemanforderungen

	Windows Server 2003	Windows Vista und Server 2008
СРИ	300 MHz oder mehr	CPU und RAM, die den empfohlenen
Verfügbarer Speicher (RAM)	128 MB oder mehr	Systemanforderungen von Windows Vista oder Server 2008 entsprechen
Verfügbarer Festplattenspeicherplatz	Im Druckertreiber-Instal	lationsfenster angezeigter Datenträgerspeicherplatz

• Empfohlene Systemanforderungen

	Windows Server 2003	Windows Vista und Server 2008
CPU	1,2 GHz oder mehr	CPU und RAM, die den empfohlenen
Verfügbarer Speicher (RAM)	256 MB oder mehr	Systemanforderungen von Windows Vista oder Server 2008 entsprechen

#### Schnittstelle

- Bei einem Anschluss über USB Hi-Speed-USB/USB
- Bei einem Anschluss an ein Netzwerk Anschluss: 10BASE-T oder 100BASE-TX Protokoll: TCP/IP

HINWEIS

#### Informationen zum verfügbaren Speicherplatz

Der tatsächlich verfügbare Speicherplatz variiert je nach der Systemkonfiguration Ihres Computers und der aktuell verwendeten Software.

In keiner der oben genannten Systemumgebungen wird die Druckqualität garantiert.

#### Informationen zu Geräten mit unidirektionaler Kommunikation

Der Drucker führt eine bidirektionale Kommunikation durch. Der Betrieb des Druckers bei einem Anschluss über ein Gerät mit unidirektionaler Kommunikation wurde nicht getestet. Daher kann Canon den Druckerbetrieb nicht garantieren, wenn der Drucker über unidirektionale Druckserver, USB-Hubs oder Schaltgeräte verbunden ist.

## [E-10] Installation über die CD-ROM-Installation

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Druckertreiber von der mitgelieferten CD-ROM (CD-ROM-Installation) auf einem Computer installiert wird, der mit dem Drucker über ein USB-Kabel verbunden ist.

#### Schritt 1: Anschließen eines USB-Kabels

Schritt 2: Installation des Druckertreibers von der CD-ROM

#### Schritt 3: <u>Nach der Installation</u>

#### **WICHTIG**

# Wenn Ihre Festplatte nicht über ausreichenden Speicherplatz zur Installation des Druckertreibers verfügt

Während der Installation wird eine Meldung angezeigt, dass Ihre Festplatte nicht über den erforderlichen freien Speicherplatz verfügt.

Brechen Sie die Installation ab, geben Sie Speicherplatz auf der Festplatte frei und installieren Sie dann die Software erneut.

## Schritt 1: Anschließen eines USB-Kabels

#### WARNUNG

#### Wenn sich der Netzstecker in der Netzsteckdose befindet

Wenn Sie ein USB-Kabel anschließen oder abtrennen, fassen Sie nicht den Metallteil des Anschlusses an, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

#### 👔 WICHTIG

# Schließen Sie das USB-Kabel nicht an bzw. trennen Sie es nicht ab, während der Drucker oder Computer eingeschaltet ist.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Druckers kommen.

#### Informationen zu Geräten mit unidirektionaler Kommunikation

Der Drucker führt eine bidirektionale Kommunikation durch. Der Betrieb des Druckers bei einem Anschluss über ein Gerät mit unidirektionaler Kommunikation wurde nicht getestet. Daher kann Canon den Druckerbetrieb nicht garantieren, wenn der Drucker über unidirektionale Druckserver, USB-Hubs oder Schaltgeräte verbunden ist.

#### 🔗 HINWEIS

#### Informationen zum USB-Kabel

Im Lieferumfang dieses Druckers ist kein USB-Kabel enthalten. Besorgen Sie ein für Ihren Computer geeignetes Kabel.

Verwenden Sie ein USB-Kabel mit folgendem Symbol.



## Vergewissern Sie sich, dass Drucker und Computer ausgeschaltet sind.

<sup>†</sup> Schalten Sie den Drucker während der folgenden Vorgehensweise nur dann ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

2. Schließen Sie das B-Typ-Ende (quadratisch) des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Druckers an.



**3.** Schließen Sie das A-Typ-Ende (flach) des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Computers an.



# Schritt 2: Installation des Druckertreibers von der CD-ROM

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

**2.** Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

### 👔 WICHTIG

#### Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind

Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

# Wenn ein Assistent oder Dialogfeld aufgrund der automatischen Plug & Play-Installation angezeigt wird

Klicken Sie auf [Abbrechen], schalten Sie den Drucker aus und gehen Sie dann wie folgt vor, um den Druckertreiber zu installieren.

# **3.** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

 $\rightarrow$  CD-ROM-Installation wird angezeigt.

<sup>†</sup> Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

### 📀 HINWEIS

#### Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

# Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

#### Klicken Sie auf [Einfache Installation].

Der Druckertreiber und die e-Anleitung werden installiert.



## 🧭 HINWEIS

Wenn Sie die e-Anleitung nicht installieren möchten Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation].

# 5. Klicken Sie auf [Installieren].

Einfache Installat	ion	
	Beschreibung	g der Software: 🔝 ESMICH-Datei: 🗟
	Inuckertreiber	110 MB
	e-Anleitung	18 MB
Die oben aufneführten f	SOMAGEBORGERATION WEEDED INSTALLET	Klicken Sie auf "Installieren" und hefnigen
Die oben aufgeführten S Sie dann die am Bildsci LIESMICH-Datei eines I	hirm angezeigten Anweisungen. Wenn Programms lesen möchten, klicken Sit	. Klicken Sie auf "Installieren" und befolgen n Sie eine kurze Erklärung bzw. die e auf das Symbol rechts vom jeweiligen
Die oben aufgeführten: Sie dann die am Bildso LIESMICH-Datei eines I Programm.	sonwareprogramme werden installert. hirm angezeigten Anweisungen. Wenn Programms lesen möchten, klicken Sir	. Nicken Sie auf "Instalieren" und befolgen 1 Sie eine kurze Erklärung bzw. die e auf das Symbol rechts vom jeweiligen
Die oben aufgeführten : Sie dann die am Bildso LIESMICH-Datei eines Programm.	Somwareprogramme werden instanent, hirm angezeigten Anweisungen. Wenn Programms lesen möchten, klicken Six	, Nicken Sie auf "Installieren" und befolgen i Sie eine kurze Erklärung bzw. die e auf das Symbol rechts vom jeweiligen C: Varfügbarer Festplätterspeicher 4163 N

# **OHINWEIS**

#### Wenn Sie in Schritt 4 [Benutzerdefinierte Installation] gewählt haben

- (1) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [e-Anleitung].
- (2) Klicken Sie auf [Installieren].

Die ausgewählten und oben aufgeführten Softwareprogramme werden installiert. Klicken Sie auf "Instalieren" und befolgen Sie dann die am Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie eine furze Erklanung bzw. die UESMICH-Datei eines Programme lesen möchten, klicken Sie auf das Symbol rechts vom jeweiligen Programm.
C: Verfügberer Festplattenspeicher 4161 MB Für Installation erforderlicher Speichersbeter (2)

6	Lesen Sie den Inhalt der Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf [Ja].
U	•

SCHEFT 1 Lizenzversinbarung	Lizenzvereinbarung Lesen Sie vor der Installation der Programme folgende
SCHRITT 2 Installieren SCHRITT 3 Fertig	ILIZENZVEREINDARUNG SOFGRADG OUFCH.
	Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus irgendeinem Grund in Kentakt mit Canon treten wollen, wenden Sie sich schriftlich an eine Vertriebsniederlassung von Canon oder einem Distributor/flandler in dem Land, in dem Sie die Produkte erwerben haben.
	Klicken Sie zum Akzeptieren der Bedingungen auf [Ja]. Akzeptieren Sie die Bedingungen nicht, klicken Sie auf [Nein]. Zum Verwenden des Programms müssen die Bedingungen akzeptiert werden.
	Zurück Ja Nein





Wählen Sie die Installationsmethode aus. 8.

- (1) Wählen Sie [Über USB-Anschluss installieren].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].



### 🧭 HINWEIS

Wenn Sie in einer Meldung aufgefordert werden, den Computer erneut zu starten Führen Sie einen Neustart des Computers durch und installieren Sie den Druckertreiber erneut.

Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf [Ja].



<sup>†</sup> Wählen Sie nur dann [Nein] aus, wenn der Drucker nicht über ein LAN-Kabel an den Computer angeschlossen ist, auf dem der Druckertreiber installiert wird.



Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.





- $\rightarrow$  Die Installation des Druckertreibers startet automatisch.
  - <sup>†</sup> Je nach Ihrer Umgebung kann die Installation der Software einige Zeit in Anspruch nehmen.

Die Installation der e-Anleitung startet automatisch nach der Installation des Druckertreibers.

Warten Sie, bis der folgende Bildschirm nicht mehr angezeigt wird.

<sup>†</sup> Je nach Ihrer Umgebung kann die Installation der Software eine Zeit lang in Anspruch nehmen.

	Handbücher installieren
•	Installation der Handbücher. Einen Moment bitte.
: PB	

# **OHINWEIS**

Wenn das USB-Kabel angeschlossen ist, der Drucker jedoch nicht automatisch erkannt wird "Der Druckertreiber kann nicht installiert oder deinstalliert werden"

Wenn Sie in Schritt 4 [Benutzerdefinierte Installation] ausgewählt haben Die e-Anleitung wird nicht installiert.



#### 📀 HINWEIS

Wenn der Druckertreiber nicht korrekt installiert wird

"Der Druckertreiber kann nicht installiert oder deinstalliert werden"

# **12.** Führen Sie einen Neustart Ihres Computers durch.

(1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Computer jetzt neu starten (empfohlen)].

(2) Klicken Sie auf [Neu starten].

SCHEFT I Lizenzverninbarung SCHEFT 2 Mistallioren	CD-ROM-Installation beenden
SCHRITT 3 Fertig	
	(2)

### HINWEIS

#### Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk

herausnehmen.

Wenn Sie die e-Anleitung anzeigen "Anzeigen der e-Anleitung" "Suchen nach Informationen"

## Schritt 3: Nach der Installation

Die folgenden Symbole, Ordner usw. werden an den folgenden Positionen hinzugefügt.

• Ordner [Drucker und Faxgeräte] (Ordner [Drucker] für Windows Vista und Server 2008)

Druckersymbol für diesen Drucker



#### • Taskleiste

Symbol für Statusfenster des Druckers

4:00

<sup>†</sup> Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie keinen Neustart Ihres Computers nach der Druckertreiberinstallation durchgeführt haben.

#### • [Alle Programme] im Menü [Start]

[Deinstallationsprogramm für Canon-Drucker] - [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]



#### • Desktop

[LBP7210C e-Anleitung]



<sup>†</sup>Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie die e-Anleitung nicht installiert haben.

#### • [Alle Programme] im Menü [Start]

[Canon LBP7210C] - [LBP7210C e-Anleitung]



<sup>†</sup> Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie die e-Anleitung nicht installiert haben.

## [E-11] Installation über Plug & Play

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Druckertreiber über Plug & Play auf einem Computer installiert wird, der mit dem Drucker über ein USB-Kabel verbunden ist.

#### Schritt 1: <u>Anschließen eines USB-Kabels</u>

Schritt 2: Installation des Druckertreibers über Plug & Play

#### Schritt 3: <u>Nach der Installation</u>

#### **WICHTIG**

#### Wenn Ihre Festplatte nicht über ausreichenden Speicherplatz zur Installation des Druckertreibers verfügt

Während der Installation wird eine Meldung angezeigt, dass Ihre Festplatte nicht über den erforderlichen freien Speicherplatz verfügt.

Brechen Sie die Installation ab, geben Sie Speicherplatz auf der Festplatte frei und installieren Sie dann die Software erneut.

## Schritt 1: Anschließen eines USB-Kabels

#### WARNUNG

#### Wenn sich der Netzstecker in der Netzsteckdose befindet

Wenn Sie ein USB-Kabel anschließen oder abtrennen, fassen Sie nicht den Metallteil des Anschlusses an, da dies zu einem Stromschlag führen kann.

#### 👔 WICHTIG

# Schließen Sie das USB-Kabel nicht an bzw. trennen Sie es nicht ab, während der Drucker oder Computer eingeschaltet ist.

Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen des Druckers kommen.

#### Informationen zu Geräten mit unidirektionaler Kommunikation

Der Drucker führt eine bidirektionale Kommunikation durch. Der Betrieb des Druckers bei einem Anschluss über ein Gerät mit unidirektionaler Kommunikation wurde nicht getestet. Daher kann Canon den Druckerbetrieb nicht garantieren, wenn der Drucker über unidirektionale Druckserver, USB-Hubs oder Schaltgeräte verbunden ist.

#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum USB-Kabel

Im Lieferumfang dieses Druckers ist kein USB-Kabel enthalten. Besorgen Sie ein für Ihren Computer geeignetes Kabel.

Verwenden Sie ein USB-Kabel mit folgendem Symbol.



Vergewissern Sie sich, dass Drucker und Computer ausgeschaltet sind.

2. Schließen Sie das B-Typ-Ende (quadratisch) des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Druckers an.



**3.** Schließen Sie das A-Typ-Ende (flach) des USB-Kabels an den USB-Anschluss des Computers an.



**Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.** 



# Schritt 2: Installation des Druckertreibers über Plug & Play

Das Verfahren zur Installation des Druckertreibers über Plug & Play variiert abhängig von Ihrem Betriebssystem. Lesen Sie einen der folgenden Abschnitte entsprechend Ihrem Betriebssystem.

- Windows Vista und Server 2008
- Windows XP und Server 2003

#### 👔 WICHTIG

Wenn Sie den Druckertreiber nicht über Plug & Play installieren können (Windows 7) Möglicherweise können Sie aufgrund der Windows-Einschränkung den Druckertreiber nicht ordnungsgemäß installieren, auch wenn der Drucker mit Plug & Play erkannt wurde.



Klicken Sie auf [Wie soll vorgegangen werden, wenn das Gerät nicht korrekt installiert wurde?], und lesen Sie anschließend in der Windows-Hilfe nach, oder installieren Sie den Druckertreiber wie im Abschnitt <u>"Installation über die CD-ROM-Installation"</u> beschrieben erneut.

## Windows Vista und Server 2008

#### 🔗 HINWEIS

#### Informationen zu den Bildschirmabbildungen

Diese Vorgehensweise wird mithilfe der Bildschirmabbildungen von Windows Vista beschrieben.

2. Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

#### 👔 WICHTIG

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

3 Klicken Sie auf [Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen)].

Neue Hardware gefunden
Treibersoftware für "CanonLBP7210C" muss installiert werden
Treibersoftware suchen und installieren (empfohlen) Sie werden von Windows durch die Installation der Treibersoftware für das Gerät geführt.
Später nachfragen Beim nächsten Geräteanschluss werden Sie erneut gefragt.
Diese Meldung nicht noch einmal für dieses Gerät anzeigen Das Gerät wird nicht funktionieren, solange die Treibersoftware nicht installiert ist.
Abbrechen

#### WICHTIG

# Wenn Sie den Druckertreiber für diesen Drucker bereits zuvor auf Ihrem Computer installiert haben

Der Druckertreiber wird automatisch installiert, ohne dass das vorstehende Dialogfeld angezeigt wird.

Wenn Sie den Druckertreiber aktualisieren möchten (oder ihn manuell installieren möchten), installieren Sie den Druckertreiber, nachdem Sie ihn einmal deinstalliert haben.

"Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]"

#### 📀 HINWEIS

# Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird Klicken Sie auf [Fortsetzen].

# Wenn [Soll online nach Treibersoftware für "CanonLBP7210C" gesucht werden?] angezeigt wird

Klicken Sie auf [Nicht online suchen].

**A** Klicken Sie auf [Der Datenträger ist nicht verfügbar. Andere Optionen anzeigen.].



5. Klicken Sie auf [Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert)].

Θ	Neue Hardware gefunden - CanonLB97210C	
	Die Treibersoftware für das Gerät wurde nicht gefunden.	
	Nach einer Lösung suchen. Windows sucht nach Schritten, mit denen Sie das Gerät funktionsfähig machen können.	
	Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen (erweitert) Treibersoftware manuell auchen und installieren.	
		Abbrechen

6. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und klicken Sie dann auf [Durchsuchen].

Wenn CD-ROM-Installation erscheint, klicken Sie auf [Beenden].

A Handback and Marine	
Neue Hardware gefunden - Canoni LB97210C	
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen	
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen:	
Durchsuchen	]
Vinterordner einbeziehen	·
Weber	brechen
	oreaten

7. Wählen Sie den Ordner aus, der den Druckertreiber enthält.

### Wenn Sie die 32-Bit-Version von Windows Vista oder Server 2008 verwenden

- (1) Wählen Sie die Ordner auf der mitgelieferten CD-ROM aus: [German] [32bit] [Driver].
- (2) Klicken Sie auf [OK].

Ordner suchen
Wählen Sie den Ordner, der die Treiber für die Hardwarekomporiente enthält.
CD-Laufwerk (D:) CANONLB97210C     D     AutoShutdownTool
Driver (1)
Annuals
Kicken Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner anzuzegen. OK (2) ischen

#### Wenn Sie die 64-Bit-Version von Windows Vista oder Server 2008 verwenden

- (1) Wählen Sie die Ordner auf der mitgelieferten CD-ROM aus: [German] [x64] [Driver].
- (2) Klicken Sie auf [OK].

Ordner suchen	
Wählen Sie den Ordner, der die Treiber für die Hardwarskomponenta enthält.	
CD-Laufwerk (D:) CANONLBP7210C     D     AutoShutdownTool	^
German     German	
(1)	*
Kicken Sie auf das Symbol neben einem Ordner, um Unterordner enzuzeigen.	en

#### 📀 HINWEIS

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie ein 32-Bit-Betriebssystem oder ein 64-Bit-Betriebssystem verwenden

So überprüfen Sie die Prozessorversion von Windows Vista oder Server 2008"



🗿 🧕 Neue Hardware gefunden - CanonLBP7210C	
Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen	
An diesem Ort nach Treibersoftware suchen: DXGovman/S201001/zer	Durchsuchen
Interordner einbeziehen	
	Weiter

 $\rightarrow$  Die Installation wird gestartet.

9.	Klicken	Sie	auf	[Schließen].
~ ~				



## **OHINWEIS**

#### Falls der Bildschirm zur Auswahl des Druckertreibers eingeblendet wird

Gleichgültig, welcher Druckertreiber ausgewählt wird, die Installation ist problemlos, da derselbe Druckertreiber installiert wird.

G	1 Ne	ue Hardware gefund	Jen - Cano	onLBP7210C		
	Wahl	en Sie den am l	besten g	jeeignete	n Typ für die neue Hardware aus.	
		CanonLB	77210C			
		Beschreibung	Version	Hersteller	Ort	
		Canon LBP7210	CLDOD	Canon	dr\german\32bit\driver\cnabgstk.inf	
			and an an an	-		

#### Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

**1** Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows XP oder Server 2003.

2. Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

#### WICHTIG

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

3. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn CD-ROM-Installation erscheint, klicken Sie auf [Beenden].

#### **4** Wählen Sie die Installationsmethode aus.

#### Wenn das folgende Dialogfeld erscheint

- (1) Wählen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].



#### Wenn das folgende Dialogfeld erscheint

- (1) Wählen Sie [Nein, diesmal nicht].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].



- (3) Wählen Sie [Software von einer Liste oder bestimmten Quelle installieren (für fortgeschrittene Benutzer)].
- (4) Klicken Sie auf [Weiter].

Assistent für das Suchen ner	uer Hardware
	At dissem Assistenten körnen Sie Sattware für die folgende fardwarekonsponente installieren. EarvanLBF7210E Palls die Handwarekompenente mit einer CD oder Diskette geliefent wurde, legen Sie diese jetzt ein. Wie möchten Sie vorgehen? Sottware gelomatisch installieren (explohien) Sottware von einer Liste oder beeinmaten Qualle installieren [sir forgerschaftene Benutzer] (3) Sicken Sie auf "Weiter", un den Vorgang fortuseten.
	CZuriick Weiter> ((4)schen

# 5. Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Wählen Sie [Diese Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuchen].
- (2) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD, ...)].
- (3) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Folgende Quelle ebenfalls durchsuchen].
- (4) Klicken Sie auf [Durchsuchen].

	Assistent für das Suchen neuer Hardware
	Wählen Sie die Such- und Installationsoptienen.
2) 3)	Diese Quellen nach den zuterfendsten Treiber durchsuchen     (1)     Verwenden Sie die Kontolikastchen, um die Standardsuche zu erweiten oder     enzuchteristen. Lokale Plade und Wechtelneiden und in der Bandardsuche mit     erbegitten. Der zuterfendste Treiber wird instaliet.     (Wechtelnedien glutchsuchen (Diskette, CD)     (V)Eelgende Quelle ebenfalls durchsuchers     (4)
	Nicht suchen, sondem den zu installierenden Treber selbst wählen Verwenden Sie diese Option, um einen Gestietzeber zus einer Liste zu wählen. Es wird nicht paranliert, dass der von ihnen gewählte Treber der Hardinase am besten entspricht.           < Zutlick

6. Wählen Sie den Ordner aus, der den Druckertreiber enthält.

#### Wenn Sie die 32-Bit-Version von Windows Server 2003 verwenden

- (1) Wählen Sie die Ordner auf der mitgelieferten CD-ROM aus: [German] [32bit] [Driver].
- (2) Klicken Sie auf [OK].



#### Wenn Sie die 64-Bit-Version von Windows Server 2003 verwenden

- Wählen Sie die Ordner auf der mitgelieferten CD-ROM aus: [German] [x64] -[Driver].
- (2) Klicken Sie auf [OK].



7 Klicken Sie auf [Weiter].



 $\rightarrow$  Die Installation wird gestartet.

8 Klicken Sie auf [Fertig stellen].



# 🔗 HINWEIS

#### Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

# Schritt 3: Nach der Installation

Die folgenden Symbole und Ordner werden an den folgenden Positionen hinzugefügt.

#### • Ordner [Drucker und Faxgeräte] (Ordner [Drucker] für Windows Vista und Server 2008)

Druckersymbol für diesen Drucker



#### • Taskleiste

Symbol für Statusfenster des Druckers

4.00

<sup>†</sup> Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie keinen Neustart Ihres Computers nach der Druckertreiberinstallation durchgeführt haben.

#### • [Alle Programme] im Menü [Start]

[Deinstallationsprogramm für Canon-Drucker] - [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]

Alle Programme 🕨 📸 Deinstaliationsprogramm für Canon-Drucker 🔸 🤨 Canon LBP7210C-Deinstaliationsprogramm

# [E-12] Aufgaben, die für einen Druck in einer Netzwerkumgebung ausgeführt werden sollten

Es gibt die folgenden zwei Methoden zur Installation des Druckertreibers auf einem Computer, der über ein LAN-Kabel angeschlossen ist (die Aufgaben, die für einen Druck in einer Netzwerkumgebung ausgeführt werden sollten). Die Vorgehensweisen zur Festlegung der IP-Adresse oder Erstellung eines Anschlusses, die für einen Druck in einer Netzwerkumgebung erforderlich sind, variieren je nach Installationsmethode.

#### Automatische Installation (empfohlene Methode)

Führt die folgenden für den Druck erforderlichen Vorgänge auf einmal durch.



#### Manuelle Installation (nur Windows XP und Server 2003)

Führt die folgenden für den Druck erforderlichen Vorgänge nacheinander durch.



\* Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden, können Sie über einen Anschluss, der über die "Manuelle Installation" erstellt wurde, nicht drucken.

Installieren Sie den Druckertreiber unbedingt über die "Automatische Installation".

# [E-13] Druckserverumgebung (Druckerfreigabe)

Wenn Sie den Drucker in der Druckserverumgebung freigeben, können Sie Druckvorgänge von anderen Computern durchführen, die nicht direkt an diesen Drucker angeschlossen sind.



- \*1 Mit dem Begriff "Druckserver" wird der Computer bezeichnet, der direkt an den Drucker angeschlossen ist.
- \*2 Mit dem Begriff "Client" wird ein Computer bezeichnet, der über ein Netzwerk mit dem Drucker verbunden ist.
- \*3 Der Begriff "Lokale Installation" bedeutet, dass der Druckertreiber von der mitgelieferten CD-ROM installiert wird.
- \*4 Der Begriff "Download-Installation" bedeutet, dass der Druckertreiber vom Druckserver auf die Client-Computer heruntergeladen und ohne die mitgelieferte CD-ROM installiert wird.
- \*5 Wenn ein 64-Bit-Betriebssystem auf dem Druckserver aktiv ist, wird die Download-Installation für die folgenden Client-Computer, auf denen ein 32-Bit-Betriebssystem aktiv ist, aufgrund der Windows-Einschränkung nicht unterstützt.
  - Windows XP (auf dem kein Service Pack oder Service Pack 1 installiert ist)
  - Windows Server 2003 (auf dem kein Service Pack installiert ist)

Wenn Sie den Druckertreiber auf einem der oben aufgeführten 32-Bit-Betriebssysteme herunterladen und installieren, können Sie den Treiber möglicherweise nicht installieren und das Dialogfeld für die Druckeinstellungen möglicherweise nicht öffnen.

Wenn Sie die Druckserverumgebung verwenden, führen Sie eine der folgenden Tasks aus.

#### Für den Druckserver

- 1. Installieren Sie den Druckertreiber.
  - Wenn der Drucker und Druckserver über ein USB-Kabel angeschlossen sind
    - "Installation über die CD-ROM-Installation"
    - "Installation über Plug & Play"
  - Wenn der Drucker und Druckserver über ein LAN-Kabel angeschlossen sind
  - "Automatische Installation (empfohlene Methode)"
  - "Manuelle Installation (nur Windows XP/Server 2003)"
- 2. Konfigurieren Sie den Druckserver.
  - "Konfigurieren des Druckservers"

# Für Client-Computer

Installieren Sie den Druckertreiber. <u>"Installation auf Clients"</u>

# Schritt 1: <u>Vor der Freigabe des Druckers</u>

Schritt 2: <u>Freigeben des Druckers</u>

# Schritt 1: Vor der Freigabe des Druckers

Überprüfen Sie die Einstellungen Ihres Netzwerks.

#### Führen Sie das folgende Verfahren durch.

#### • Windows XP

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Netzwerk- und Internetverbindungen] → [Netzwerkverbindungen].

# • Windows Server 2003

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung]  $\rightarrow$  [Netzwerkverbindungen]  $\rightarrow$  [LAN-Verbindung] aus.

#### • Windows Vista

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen]  $\rightarrow$  [Netzwerkverbindungen verwalten].

• Windows Server 2008

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus, doppelklicken Sie auf [Netzwerk- und Freigabecenter] und klicken Sie dann auf [Netzwerkverbindungen verwalten].

#### Zeigen Sie das Dialogfeld [Eigenschaften von LAN-Verbindung] an.

### • Windows XP Vista und Server 2008 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für [LAN-Verbindung] und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Eigenschaften] aus.



• Windows Server 2003 Klicken Sie auf [Eigenschaften].

Status von LAN-Verbindung	2
Algemein Netzwerkunterstützur	na
Verbindung	
Status:	Verbindung hergestellt
Dauer:	00:01:57
Übertragungsrate:	100,0 MBi/s
Aktivitäl Gesendet —	– 🌮 — Emplangen
Byles: 2.0	126   464
Eigenschaften Deaktivier	en
	Schließen

## 🔗 HINWEIS

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

# **3.** Vergewissern Sie sich, dass [Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke] ausgewählt ist.

 Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen f
ür [Datei- und Druckerfreigabe f
ür Microsoft-Netzwerke] aktiviert ist.

(Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, aktivieren Sie es.)

(2) Klicken Sie auf [OK].



## Schritt 2: Freigeben des Druckers

Die Einstellungen für die Druckerfreigabe variieren je nach Betriebssystem. Lesen Sie entsprechend Ihrem Betriebssystem eine der folgenden Vorgehensweisen für die Einstellung.

- <u>32-Bit-Betriebssystem (Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008)</u>
- 64-Bit-Betriebssystem (Windows Server 2003, Vista und Server 2008)

#### 🔗 HINWEIS

So überprüfen Sie die Prozessorversion von **Windows Vista oder Server 2008** Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die 32-Bit-Version oder die 64-Bit-Version von Windows Vista verwenden, lesen Sie unter <u>"So überprüfen Sie die Prozessorversion von Windows Vista</u> <u>oder Server 2008"</u> nach.

# 32-Bit-Betriebssystem (Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008)

#### 🧭 HINWEIS

Wenn Sie Windows XP verwenden

Der Drucker kann mit den Standardeinstellungen des Betriebssystems (die Einstellungen unmittelbar nach der Installation) nicht in einem Netzwerk freigegeben werden. Bevor Sie den Drucker in einem Netzwerk freigeben, führen Sie den [Netzwerkinstallations-Assistent] aus, um die Einstellungen für die Druckerfreigabe zu aktivieren. Nähere Informationen erhalten Sie in der Windows-Hilfe.

Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware]  $\rightarrow$  [Drucker und Faxgeräte].

• Windows Vista

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].

- Windows Server 2008
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Freigaben] ([Freigebe] für Windows Server 2003) aus.

Datei Bearbeten Areidit Beronten Egitas 2 3 Zurick - 3 - 3 Suchen Conder III - Adrogen S Druder und Forgenitio	
③ Zurick · ③ · ⑤ · ⑤ Suchen ⓒ Ordner □□ · Acrops Su Druder und Pergenite	<b>A</b>
Actrogen 🐏 brucker und Pargente	
	🛐 Wechseln zu
Drucker aufgaben     (a)       Drucker aufgaben     (b)       Drucker aufgaben     (b) <th></th>	

- **3.** Führen Sie das folgende Verfahren durch.
  - Windows Server 2003 Wählen Sie [Drucker freigeben]. Ändern Sie [Freigabename] wie erforderlich.
  - Windows Vista und Server 2008

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Drucker freigeben]. Ändern Sie [Freigabename] wie erforderlich.

Joi Part	Freigabe	Amphilippe	Erweitert	Fativervalung	Sichehek	<b>Geräteeinstellungen</b>	PioN	
3	Dieser Dru Notzworkb "Drucker h diesen Dru konfiguriet in Netzwer	okerkann frei erutzer ihn vo reigeben", un oker freigeber t, dass die Frei R. zugelassen	gegeben w nvenden ki diese Optic , wied der V gabe des E ist.	erden, danit ande innen Klicken Si n zu aktivieren, W Vindows-Finevall s Inuckets für ander	re s auf /enn Sie ro e Computer			
0.0	ucker nicht	twinehen						
🛞 D i	ucker freige	ben						
Enio	hanamar	Passed III						
1,100	suorraine.	and the second						
Wi and Do Do	ber Introduction Statione The Statione The S	Nucker von m hen Windows- sber installert ei der Verbind suchen müsse	ehresen Be Verzionen v werden, da ung mit eine n.	nutzem nik neven det wird, so mit Benutzer den m fwigegeberren Zusätzliche Treib	den er			

Fahren Sie mit den folgenden Maßnahmen entsprechend den Betriebssystemen der Clients fort.

Client	
Einige Benutzer verwenden ein 64-Bit-Betriebssystem.	→Zu <u>Schritt 4</u>
Kein Benutzer verwendet ein 64-Bit-Betriebssystem.	→Zu <u>Schritt 10</u>

#### 📀 HINWEIS

**Wenn [Freigabeoptionen ändern] angezeigt wird** (Windows Vista und Server 2008) Klicken Sie auf [Freigabeoptionen ändern].

Algemeir Rigereir	Projektie Anschlusse Erweitet Rativerwatung Schertet Gestleeinstelungen Profi Wenn Sie diesen Ducker zur geneinsamen Verwendung hreijsben, weiden nur Nationwäheruter mit einem Berutzensenen und einen Rinnung für diesen Computer össuf ducken können. Der Ducker wird nicht verfügber sein, sein wein die Gespersonnen eine Breiglesparzustand befindet.	
End	Jucker heigeben	
Ø	luckaufragsaufbeekung auf Clericomputern durchführen	
	Ann dever Drucker von nehreren Benutzen nik Hendriedlichen Windows-Vezionen verwendet seid, zollen zwäckliche Teber installer nie Vezionag mit einem finisgagebanen zucker nicht auchen nikisen. Zustatische Treber.	

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen].

#### Informationen zu [Freigabename]

4. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und klicken Sie dann auf [Zusätzliche Treiber].

Wenn CD-ROM-Installation erscheint, klicken Sie auf [Beenden].

CI IPCHI I I I I I I I I I I I I I I I I I I	Amphilippe	Erweitert	Fativervalung	Sicherheit	Ger-Reeinstellungen	PioN .	
Dieser Du Netzwark Drucker diesen Dr konfigurie in Netzwa	ucker kann freig berutzer ihn vo heigeben", um ucker freigeben rt, dass die Frei erk zugelassen	gegeben we nvenden ki diese Optio , wied der V gebe des D ist.	eiden, damit ande innen Klicken Sie n zu aktivieren, W Vindovis-Finervall s Inuckess Für ander	re o auf /renn Sie ro e Computer			
O Drucker gich	t freigeben						
O Lucker (reig)	jeben						
Finicalizerance	CanonLBP72	2100					
Tseber Wenn deser unterschiedlic zus/82dohe T Drucktwiber 1 Drucker nicht	Drucker von m chen Windows- reiber installert bei der Verbinds t suchen müsse	diveren Ber Anzionen v werden, da rng mit eine fi.	udzem nik novendet vied, so mit Benatzet den m fnigegeberen Zusächtet Taab	ðen			

#### 🔗 HINWEIS

Wenn ein zusätzlicher Treiber (Ersatztreiber) aktualisiert wird Gehen Sie wie folgt vor.

- Deinstallieren Sie den Druckertreiber vom Druckserver.
   "Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]"
- 2. Installieren Sie den neuen Druckertreiber auf dem Druckserver.
  - Wenn der Drucker und Druckserver über ein USB-Kabel angeschlossen sind • "Installation über die CD-ROM-Installation"
  - "Installation über Plug & Play"
  - Wenn der Drucker und Druckserver über ein LAN-Kabel angeschlossen sind <u>"Automatische Installation (empfohlene Methode)"</u>
    - "Manuelle Installation (nur Windows XP/Server 2003)"
- 3. Installieren Sie erneut den zusätzlichen Treiber.
- 5. Wählen Sie den zusätzlichen Treiber aus.
  - (1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [x64].
  - (2) Klicken Sie auf [OK].

Ingebung	Version	Installert
] Alpha	Windows NT 4.0	Nein
1 (A64	Windows XP	Nein
Entel I	Windows 2000 oder XP	Ja
] [ntel	Windows 95, 98 und Ne	Nein
100	midenent no eder 2000	Tixin
x64	Windows XP	Nein

6. Klicken Sie auf [Durchsuchen].

Druckert	treiber für Windows XP, x64 🛛 🛛 🔀
٩	Geben Sie einen Druckertreiber an.
	Geben Sie den Pfad zur Datei ein, und klicken Sie dann auf "DK".
	Dateien kopieren vor:

7. Öffnen Sie die Ordner auf der mitgelieferten CD-ROM: [German] - [x64] - [Driver].

# 8. Wählen Sie die INF-Datei.

(1) Wählen Sie [CNACDSTD.INF].

(2) Klicken Sie auf [Öffnen].

Öffnen					? 🔀	
Suchen in:	Driver		O (	Þ 🗈 🛙	ŀ-	
Zuletzt verwendete D	CHACOSTD. D	(1)				
Desklop						
Eigene Dateien						
Atbeitsplatz						
<b>S</b>	Dateigane:	CNACDSTD.INF		*	Uthen	(2
Netzwerkungeb	Dateityp:	SHONE.		M	Abbrechen	

9. Klicken Sie auf [OK].



 $\rightarrow$  Die Installation des zusätzlichen Treibers wird gestartet.

### 📀 HINWEIS

#### Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation des zusätzlichen Treibers können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

Klicken Sie auf [Schließen] oder [OK].

ACCARD 1	Freigabe	<b>Anachline</b>	Enandert	Extunation	Schedult	<b>Gestileeinstelknoen</b>	Profil	
0101		PETROTEMPTO	LINCOL	1 doromotory	A MARKEN AND	deraces rectain gent	1100	
2	Dieser Dru Netzweidz "Drucker f diesen Dru konfigurief im Netzwei	oker kann heig reigeben", un roler heigeben k, dass die Frei rk zugelassen	jegeben w rvandan ki diese Optio I, vind der V gabe des D ist.	eden, damit ander önnen, Klicken Sie n zu aktivieren, W Vindows Firewall s ruckers für andere	re rauf Venn Sie 10 e Computer			
O Dru	ucker gicht	rieigeben						
⊕ Des	ucher (heige	aben						
Entered	henene	Cancel BP22	2100					
Trak We unk 244 Dra Dra	nn dieser I erschiedlich Statishe Tr schreiber b soker nicht	) ucker von m hen Windows-) deer intzlieet ei der Verbinds suchen mässe	ehieren Ber Versionen v werden, da ing mit eine n.	nutzern mit rervendet wied, zo mit Benutzer den m freigegebenen Zusätzliche Treib	ðen 8			

 $\rightarrow$  Das Druckersymbol ändert sich in das Symbol für den freigegebenen Drucker.



#### WICHTIG

#### So löschen Sie die Einstellungen für die Druckerfreigabe

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Druckerfreigabe zu löschen.

- Windows Server 2003 Wählen Sie [Drucker nicht freigeben] auf der Registerkarte [Freigabe] aus.
- Windows Vista und Server 2008
   Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen f
  ür [Drucker freigeben] auf der Registerkarte [Freigabe].
  - <sup>†</sup> Wenn [Freigabeoptionen ändern] angezeigt wird, klicken Sie auf [Freigabeoptionen ändern].

# 64-Bit-Betriebssystem (Windows Server 2003, Vista und Server 2008)

#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zu den Bildschirmabbildungen

Diese Vorgehensweise wird mithilfe der Bildschirmabbildungen von Windows Vista beschrieben.

Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
- Windows Server 2008
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

# **2** Zeigen Sie die Registerkarte [Freigabe] an.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Freigaben] ([Freigebe] für Windows Server 2003) aus.



**3** Führen Sie das folgende Verfahren durch.

Ändern Sie [Freigabename] wie erforderlich.

 Windows Server 2003
 Wählen Sie [Drucker freigeben]. Ändern Sie [Freigabename] wie erforderlich.
• Windows Vista und Server 2008

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Drucker freigeben]. Ändern Sie [Freigabename] wie erforderlich.

Rig Eigenscheften von Canon L8P7210C
Algemein Religite Anschlusse Erwetet Rativerwatung Sicherheit Gertieeinstelungen Profi-
Wenn Sie diesen Drucker zur gemeinsamen Varwendung freigeben, werden nur Natzwahbenutzer mit einem Berutzemannen und einen Kennwohl für diesen Conputer übesuf ducken kännen. Der Drucker wird nicht werligben zwin, swen sich der Computer in einem Einergiespaszustand befindet.
Image: Construction of the second s
Taber Wenn deser Ducker von nehreren Benutzen nit urtanschaftehan Windows-Verdionen veroemde wird, solten zustächer Treber intallet werden, dant Benutzer den Ducketseber bei die Verbendung mit einem Trepspäeren Drucker nicht auchen müssen.
OK (Abbrechen) (Demehmen) Hife

Fahren Sie mit den folgenden Maßnahmen entsprechend den Betriebssystemen der Clients fort.

Client	
Einige Benutzer verwenden ein 32-Bit-Betriebssystem.	→Zu <u>Schritt 4</u>
Kein Benutzer verwendet ein 32-Bit-Betriebssystem.	→Zu <u>Schritt 10</u>

#### 🧭 HINWEIS

Wenn [Freigabeoptionen ändern] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008) Klicken Sie auf [Freigabeoptionen ändern].

-	Wenn Sie diesen Drucke freigeben, werden nur Na Benutzemainen und eine drucken können. Der Die	r zur geneinsamen Verwendu tozvekberutzer mit einen in Kennvolt für diesen Compu Joker wird nicht verfügber sein m Energiesparaustand befinde	ng terdarauf Lawron K	
Du Freige	ucker freigeben			
ØD	uckauftragsaufbereitung a	auf Cientoonputern durchführ	51	
Tati We uni 200 Disc Disc	ber sm deser Druckes von m eschiedlichen Windows/ Ritche Tieber installiert sckernicht suchen nüsse sckernicht suchen nüsse	direian Banubarninik Vissionen vervendet wird, sol werden, dank Banutzer den dung mit einem finigingebarner <sup>71</sup> . Zustichen Teebe	hen L	

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen].

#### Informationen zu [Freigabename]

Verwenden Sie keine Leerzeichen oder Sonderzeichen.

#### Computers ein und klicken Sie dann auf [Zusätzliche Treiber].

Wenn CD-ROM-Installation erscheint, klicken Sie auf [Beenden].

Ngenein	atten von Canon LBP/2000 Reijstie Anschüsse Erwetest Rativerwatung Schertet Gestieeinstelungen Profi
-	Nem Se desen Ducker zur geneinsanen Verwendung hispäten, werden nur Natzweisberutzer mit einem Berutzenrannen um einem Kernwoch für desen Computer dessuf ducken können. Der Drucker vird nicht verflägbar sein, isenn sich der Computer in einem Einergiespacustand befindet.
- V DA	.ckerfreigeben
Fielgal	Sename: Estan LEP72000
V Da	cka.frzgsaufberetung auf Cientcomputern durchführen
Trab We unts Dru Dru Dru	er m deser Drucker von nehveren Benutzem nit stalshe Treber installiet versten, dent Benutzer den skateuber bei der Versindung mit einen benacheren oker nicht suchen müssen.
	OK Abbedren (Deerstmen) Hife

#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zur Download-Installation für Client-Computer, auf denen ein 32-Bit-Betriebssystem aktiv ist

Wenn auf dem Druckserver ein 64-Bit-Betriebssystem aktiv ist, wird die Download-Installation für die folgenden Client-Computer, auf denen ein 32-Bit-Betriebssystem aktiv ist, aufgrund der Windows-Einschränkung nicht unterstützt.

- Windows XP (auf dem kein Service Pack oder Service Pack 1 installiert ist)
- Windows Server 2003 (auf dem kein Service Pack installiert ist)

Wenn Sie den Druckertreiber auf einem der oben aufgeführten 32-Bit-Betriebssysteme herunterladen und installieren, können Sie den Treiber möglicherweise nicht installieren und das Dialogfeld für die Druckeinstellungen möglicherweise nicht öffnen.

#### Wenn ein zusätzlicher Treiber (Ersatztreiber) aktualisiert wird

Gehen Sie wie folgt vor.

- Deinstallieren Sie den Druckertreiber vom Druckserver.
   "Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]"
- 2. Installieren Sie den neuen Druckertreiber auf dem Druckserver.
  - Wenn der Drucker und Druckserver über ein USB-Kabel angeschlossen sind
     "Installation über die CD-ROM-Installation"
    - "Installation über Plug & Play"
  - Wenn der Drucker und Druckserver über ein LAN-Kabel angeschlossen sind <u>"Automatische Installation (empfohlene Methode)"</u>
    - "Manuelle Installation (nur Windows XP/Server 2003)"
- 3. Installieren Sie erneut den zusätzlichen Treiber.

5. Wählen Sie den zusätzlichen Treiber aus.

- Windows Server 2003
  - (1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Windows XP und Windows Server 2003] in der Spalte [Version].
  - (2) Klicken Sie auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - (1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [x86] in der Spalte [Prozessor].
  - (2) Klicken Sie auf [OK].

Processor	Тур	Installert
Dtanium	Typ 3 - Benutaermodus	Nein
√ x86	Typ 3 - Benutzermodus	Nein

6. Klicken Sie auf [Durchsuchen].

Druckerti	eiber für Windows Vista (x86-Prozessor)	
٩	Stellen Sie einen Druckeitreiber zur Verfügung.	OK. Abbrechen
	Geben Sie den Pfad zur Datei ein, und klicken Sie dann auf "OK".	
	Detelen kopieren von:	Durchsuchen

7. Öffnen Sie die Ordner auf der mitgelieferten CD-ROM: [German] - [32bit] - [Driver].

8. Wählen Sie die INF-Datei.

- (1) Wählen Sie [CNACDSTK.INF].
- (2) Klicken Sie auf [Öffnen].

Datei suchen						
Suchen in:	🕌 Driver		- 😳 💋	22 H	•	
Zuletzt besuchte Orte	Name (a) CNACDST	Anderunos., Tvp KJNF	Große (1)			
Desktop						
User01						
Computer						
	Determore	CNACDSTK INF			Officer	12
rvet2welk	Detetyp:	thttin_		v	Abbrechen	(2

9. Klicken Sie auf [OK].

Druckertr	eiber für Windows Vista (v86-Prozessor)	
4	Stellen Sie einen Drucketzeiber zur Verfügung.	OK Abbrechen
	Geben Sie den Pfad zur Datei ein, und klicken Sie dann auf "OK".	
	Dateien kopieren von:	
	D:\German\32bt\Driver -	Durchsuchen

 $\rightarrow$  Die Installation des zusätzlichen Treibers wird gestartet.

### 🔗 HINWEIS

#### Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation des zusätzlichen Treibers können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

## 10. Klicken Sie auf [Schließen] oder [OK].

Algenein Reigsbe	Anschlusse   Ervetert   Farbvervaturg   Schertet   Geräteeinstelungen   Profil
Wenn Sie heigeben, Benutzem drucken k sich der C	idesen Drucker zur geneinsamen Verwendung weden nur Natzweickerunzer mit einem zene und einen Konnvolt für desen Conputer derauf ännen. Der Drucker wird nicht werlügber sein, senn omputer in einem Energiesparzustand befindet.
Duckerfreig	eben
Freigabename:	Canon LBP7210C
Duckauftrag	saufberetung auf Clentcomputern durchführen
Treber Wenn dieser unterschiedle zustätzliche Tr Drucketnebe Drucker nicht	Ducker von nehreren Benutzen nit hen Windons-Versionen vaneendat wird, aolben reber infället worden, danit Benutzer den reber er versioning mit einem Briegegeberen suchen nüssen.

 $\rightarrow$  Das Druckersymbol ändert sich in das Symbol für den freigegebenen Drucker.



#### **WICHTIG**

#### So löschen Sie die Einstellungen für die Druckerfreigabe

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellungen für die Druckerfreigabe zu löschen.

- Windows Server 2003 Wählen Sie [Drucker nicht freigeben] auf der Registerkarte [Freigabe] aus.
- Windows Vista und Server 2008 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Drucker freigeben] auf der Registerkarte [Freigabe].
  - Wenn [Freigabeoptionen ändern] angezeigt wird, klicken Sie auf [Freigabeoptionen ändern].
     Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, klicken Sie auf [Fortsetzen].

## [E-15] Installation auf Clients

Es gibt zwei Möglichkeiten, den Druckertreiber auf Client-Computern zu installieren: die lokale Installation und die Download-Installation.

#### Lokale Installation

Sie können den Druckertreiber von der mitgelieferten CD-ROM installieren.

• Installation über die CD-ROM-Installation

#### **Download-Installation**

Sie können den Druckertreiber ohne die mitgelieferte CD-ROM installieren, indem Sie den Druckertreiber vom Druckserver herunterladen. Es gibt die folgenden zwei Möglichkeiten, den Druckertreiber herunterzuladen und zu installieren.

- Installation über den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder den Ordner [Drucker]
- Installation über [Windows-Explorer]

#### 📀 HINWEIS

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Herunterladen und Installieren des Druckertreibers

Wenn ein 64-Bit-Betriebssystem auf dem Druckserver aktiv ist, wird die Download-Installation für die folgenden Client-Computer, auf denen ein 32-Bit-Betriebssystem aktiv ist, aufgrund der Windows-Einschränkung nicht unterstützt.

- Windows XP (auf dem kein Service Pack oder Service Pack 1 installiert ist)
- Windows Server 2003 (auf dem kein Service Pack installiert ist)
- \* Wenn Sie den Druckertreiber auf einem der oben aufgeführten 32-Bit-Betriebssysteme herunterladen und installieren, können Sie den Treiber möglicherweise nicht installieren und das Dialogfeld für die Druckeinstellungen möglicherweise nicht öffnen.

#### Installation über die CD-ROM-Installation

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

#### **WICHTIG**

2.

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

# **3.** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

#### $\rightarrow$ CD-ROM-Installation wird angezeigt.

<sup>†</sup> Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

• Windows XP und Server 2003

- 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
- 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

# Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

# Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].



#### Klicken Sie auf [Einfache Installation].

Der Druckertreiber und die e-Anleitung werden installiert.



### 🧭 HINWEIS

Wenn Sie die e-Anleitung nicht installieren möchten Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation].

## 5. Klicken Sie auf [Installieren].

Einfache Installa	ation		
	Beschreibun	g der Software: 👔 ESMICH-Datei: 🗟	
	Inuckertreiber	110 MB	
	e-Anleitung	I B MB	
Die oben aufgeführter	n Softwareprogramme werden installier	t. Klicken Sie auf "Installieren" und b	efolgen
Die oben aufgeführter Sie dann die am Bilds LIESMICH-Datei eines	n Softwareprogramme werden installier schirm angezeigten Anweisungen. Wen s Programms lesen möchten, klicken S	t. Klicken Sie auf "Installieren" und b n Sie eine kurze Erklärung bzw. die ie auf das Symbol rechts vom jewe	efolgen iligen
Die oben aufgeführter Sie dann die am Bilds LIESMCH-Datei eine Programm.	n Softwareprogramme werden installier schirm angezeigten Anweisungen. Wen s Programms lesen möchten, klicken S	t. Klicken Sie auf "Installieren" und b n Sie eine kurze Erkdarung bzw. de ie auf das Symbol rechts vom jewe	efolgen iligen
Die oben aufgeführter Sie dann die am Bilds LIESMICH-Datei eine: Programm.	n Softwareprogramme werden installien schirm angezeigten Anweisungen. Wen s Programms lesen möchten, klicken S Eist le	t. Klicken Sie auf "Installieren" und b n Sie eine kurze Erklärung bzw. de ie auf das Symbol rechts vom jewe C: Varfügberer Festplattanspeicher stellation administrationer Speicherdatz	efolgen ligen 4163 MB

### **OHINWEIS**

#### Wenn Sie in Schritt 4 [Benutzerdefinierte Installation] gewählt haben

- (1) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [e-Anleitung].
- (2) Klicken Sie auf [Installieren].

Beschreibung der Software:
C: Verligbare Festplattenspeicher 4161 MB Für Installation erlenderlicher Speichenders 4161 MB 100 MB Abbrechen Zurück Installieren (2)

6	Lesen Sie den Inhalt der Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf [Ja].
	•

SCHEFT 1 Lizenzversinbarung	Lizenzvereinbarung Lesen Sie vor der Installation der Programme folgende
SCHRITT 2 Installieren SCHRITT 3 Fertig	ILIZENZVEREINDARUNG SOFGRADG OUFCH.
	Sollten Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben oder aus irgendeinem Grund in Kentakt mit Canon treten wollen, wenden Sie sich schriftlich an eine Vertriebsniederlassung von Canon oder einem Distributor/flandler in dem Land, in dem Sie die Produkte erwerben haben.
	Klicken Sie zum Akzeptieren der Bedingungen auf [Ja]. Akzeptieren Sie die Bedingungen nicht, klicken Sie auf [Nein]. Zum Verwenden des Programms müssen die Bedingungen akzeptiert werden.
	Zurück Ja Nein





Wählen Sie die Installationsmethode aus. 8.

- (1) Wählen Sie [Legen Sie den Anschluss manuell fest].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].



#### Klicken Sie auf [Anschluss hinzufügen].



Wählen Sie den hinzuzufügenden Anschluss aus.

- (1) Wählen Sie [Netzwerk].
- (2) Klicken Sie auf [OK].



Wählen Sie einen freigegebenen Drucker.

- (1) Wählen Sie einen freigegebenen Drucker auf dem Druckserver.
- (2) Klicken Sie auf [OK].



### 🔗 HINWEIS

Wenn Sie sich über den Druckservernamen (der Computername des Druckservers) im Unklaren sind

Wenden Sie sich an Ihren Druckserveradministrator.



#### Wählen Sie, ob der Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll oder nicht.

- (1) Wenn Sie den Drucker als Standarddrucker verwenden möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Als Standard einstellen].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].









\* Wählen Sie nur dann [Nein] aus, wenn der Drucker nicht über ein LAN-Kabel an den Computer angeschlossen ist, auf dem der Druckertreiber installiert wird.





 $\rightarrow$  Die Installation des Druckertreibers wird gestartet.

<sup>†</sup> Je nach Ihrer Umgebung kann die Installation der Software eine Zeit lang in Anspruch nehmen.

Die Installation der e-Anleitung startet automatisch nach der Installation des Druckertreibers.

Warten Sie, bis der folgende Bildschirm nicht mehr angezeigt wird.

<sup>†</sup> Je nach Ihrer Umgebung kann die Installation der Software eine Zeit lang in Anspruch nehmen.



#### 🐼 HINWEIS

Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden Das Dialogfeld [Drucker] wird angezeigt. Klicken Sie auf [Treiber installieren].

Wenn Sie in Schritt 4 [Benutzerdefinierte Installation] ausgewählt haben Die e-Anleitung wird nicht installiert.

## Überprüfen Sie die Installationsergebnisse und klicken Sie dann auf [Weiter].

SCHETT 1	Installieren	
	V Druckertreiber	Installiert.
v lestallieren	V Online-Handbücher	Installiart.
Ferlig	Überprüfen Sie die oben au klicken Sie dann auf "Weiter	geführten Installationsergebnisse und
		Weiter

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn der Druckertreiber nicht korrekt installiert wird

"Der Druckertreiber kann nicht installiert oder deinstalliert werden"

## 16. Führen Sie einen Neustart Ihres Computers durch.

(1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Computer jetzt neu starten (empfohlen)].

(2) Klicken Sie auf [Neu starten].

SCHEFT 1 Lizeszvereinbarung SCHEFT 2 Mistallieren	CD-ROM-Installation beenden Computer jetzt neu starten (empfohlen): (1)
SCHRITT 3 Fortig	
	(2)

#### **OHINWEIS**

#### Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

## Installation über den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder den Ordner [Drucker]

Die Vorgehensweise bei der Installation des Druckertreibers über den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder den Ordner [Drucker] variiert abhängig von Ihrem Betriebssystem.

Lesen Sie einen der folgenden Abschnitte entsprechend Ihrem Betriebssystem.

- Windows Vista und Server 2008
- Windows XP und Server 2003

### Windows Vista und Server 2008

#### 🔗 HINWEIS

Informationen zu den Bildschirmabbildungen Diese Vorgehensweise wird mithilfe der Bildschirmabbildungen von Windows Vista beschrieben.

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows Vista oder Server 2008.

**7** Melden Sie sich unter Windows Vista oder Server 2008 an.

**3** Öffnen Sie den Ordner [Drucker].

- Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
- Windows Server 2008
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].
- △ Klicken Sie auf [Drucker hinzufügen].

Systemsteuerung >	Hardware und	I Sound 🕨 Dru	cker	<b>₩ 6</b> 9 Su	chen		P
Organitieren      Organitieren     Ordner     Ordner	Name Name Ben	bircufügen Dokumente eit	Status	Kommentare Microsoft X Writer	Ort PS Docume	Modell	Ŭ

5. Klicken Sie auf [Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen].

🕞 👼 Drucker hinzufügen	
Wählen Sie einen lokalen oder einen Netzwerkdrucker aus	
Einen Jokalen Drucker hinzufügen Vervenden Sie diese Option nur, wenn Sie keinen USB-Drucker verwenden. (USB-Drucker werden in Windows automatisch installiert, sobald Sie sie arschließen.)	
Einen Netzwerk-, Drahtlos- oder Bluetoothdrucker hinzufügen Stellen Sie sicher, dass der Computer mit dem Netzwerk verbunden ist oder dass der Bluetooth- oder Drahtlosdrucker eingeschaltet ist.	
Weiter Abbrechen	

 $\rightarrow$  Die Suche nach dem Drucker im Netzwerk wird automatisch gestartet.

6. Klicken Sie auf [Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt.].

0	👼 Drucker hinzufügen	*
	Verfügbare Drucker werden gesucht	
	Beandam	
	Der gesuchte Drucker ist nicht aufgeführt.	כ
	<u>Weiter</u> Abbrechen	

## 7. Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Wählen Sie [Einen freigegebenen Drucker über den Namen auswählen].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].



## 8 Wählen Sie einen freigegebenen Drucker.

(1) Wählen Sie einen freigegebenen Drucker auf dem Druckserver.

(2) Klicken Sie auf [Auswählen].

Se Wahlen Sie den zu verw	endenden Netzwerkdrucker aus und klicken Sie auf "Auswählen", um eine Verbindung 💷
Governe + Netow	re > PRINTSERVER > • • • • J Suchen P
🐚 Organisieren 🔹 💒	Amichten 🔹 🍶 Neuer Ordner 🕂 🛈
Linkfavoriten	Name Tun Kommania
🖳 Zuletzt besuchte Orte	Canon LBP7210C (1)
E Desktop	
Computer	
Dokumente	
Eilder	
Musik	
② Zuletzt geändert	
B Suchvorgänge	
S Offentlich	
Ordner 🖌	A
Druckee	Canon LBP7210C ·
	Aussidian [(2)stan

#### 🧭 HINWEIS

9

#### Direkte Angabe des Netzwerkpfads

Geben Sie den Netzwerkpfad mit "\\Druckservername (der Computername des Druckservers)\Druckername" an.

#### Wenn Sie sich über den Druckservernamen (der Computername des Druckservers) im Unklaren sind

Wenden Sie sich an Ihren Druckserveradministrator.



Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird Klicken Sie auf [Fortsetzen].

1	0.	Klicken	Sie	auf	[Weiter].
---	----	---------	-----	-----	-----------

Geben Sie ei	inen Druckernamen ein
Druckemane:	Canon LEP 7230C an PRINTSERVER
	V Als Standarddrucker festlegen

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn bereits ein anderer Druckertreiber installiert wurde

[Als Standarddrucker festlegen] wird angezeigt. Um den Drucker als Standarddrucker festzulegen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

## Klicken Sie auf [Fertig stellen].

🕞 📾 Drucker hinzufügen
Canon LBP7210C an PRINTSERVER wurde erfolgreich hinzugefügt.
Drucken Sie eine Testseite aus, um flezistellen zu können, ob der Drucker richtig funktioniert, oder um Informationen für die Fehlersuche für den Drucker angeseigt zu bekommen. Testseite drucken
Fertig stellen Abbrechen

#### 🐼 HINWEIS

#### Drucken einer Testseite

Klicken Sie auf [Testseite drucken].

→ Ein Bestätigungsdialogfeld erscheint. Klicken Sie auf [Schließen], um das Dialogfeld zu schließen.

#### Windows XP und Server 2003

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows XP oder Server 2003.

7 Melden Sie sich unter Windows XP oder Server 2003 an.

#### 📀 HINWEIS

Wenn Sie sich als Benutzer ohne Administratorrechte anmelden Auch ein Benutzer ohne Administratorrechte kann den Druckertreiber installieren.

#### **3** Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte].

- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].

### **A** Zeigen Sie [Druckerinstallations-Assistent].

#### Windows XP

Klicken Sie auf [Drucker hinzufügen].

🛸 Druster und Engeräte	
Qakei Bewitsken grottt Evolten Egiter 2	4
🔾 bride - 💭 - 🏂 🔎 Satien 🐑 Order 🔟 -	
Kdoger Gallwater und Passenter	Milecholin da
Deno Le reconfigation (E)	

#### • Windows Server 2003

Doppelklicken Sie auf [Drucker hinzufügen].

% Drucker and Fasgerate	
gate gesteten greift georden figner 2	
🔘 2008, r 🔘 r 👔 🔎 Suthen 🎦 Onther 🕼 🔅 🗶 🙀 🛄 -	
Atteger 🔂 Dradar und Facgeräte	🔹 🛐 Machadh au
Disderifes.Auer	
( classic)	

5. Klicken Sie auf [Weiter].



## 6. Wählen Sie einen Druckertyp.

- (1) Wählen Sie [Netzwerkdrucker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist] aus.
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].

Druckerinstallations-Assistent
Lokaler Drucker oder Netzwerk Sie müssen angeban, welcher Druckertyp eingesichtet werden soll.
Wählen Sie die Opfon für den gewünschten Drucker au:
Consider Diruckier, der an den Computer angeschlossen ist     Plan & Plan Diruckier, er torostisch ermittels und installieren
<ul> <li>Metawerkducker oder Drucker, der an einen anderen Computer angeschlossen ist (1)</li> </ul>
Verwenden Sie die Option "Lokater Drucker", um einen Netzwerkdrucker einzurichten, der nicht an einen Druckserver angeschliessen ist.
< Zurlick Weiter > ((2) schen

## 7. Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Wählen Sie [Verbindung mit folgendem Drucker herstellen (Klicken Sie zum Suchen auf "Weiter".)].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].

Druckerinstalle	tions-Assistent
Drucker ange Sie könner Ihnen der P	iben I nach einem Drucker suchen, der den Anforderungen entsplicht, wenn Jame oder die Adresse des Druckere nicht bekannt ist.
Mit weicher O Einen D	n Drucker soll eine Verbindung hergestellt werden? nucker im Verzeichnis guchen
<ul> <li>Vgbind</li> </ul>	ung mit folgendem Drucker herstellen (Klicken Sie zum Suchen auf "Weiter".): (1
Narse	
011414	Beispiel V.Serve/Ducker
	ang inis orient privated in internet, que reserve nicernetzaten, neutonet.
UKL:	Beispiel: http://Server/printers/MeinDrucker/, printer
	(Zuick Weiter) (2) acten

**Q** Wählen Sie einen freigegebenen Drucker.

**.** 

- (1) Wählen Sie einen freigegebenen Drucker auf dem Druckserver.
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].

Wählen Sie den ge	inschten Drucker, wenn die Liste angezeigt wird.
Drucker: WPRINTSE	/ER\Canon LBP7210C
Freigegebene Drucker	
Microsoft Winds	Hetzweik.
Canon LBP	10C Canon LBP7210C
Druckeinformationer	
Kommentar:	
Status:	Dokumente in der Watteschlange:

#### 🔗 HINWEIS

Wenn das Dialogfeld [Mit Drucker verbinden] angezeigt wird Befolgen Sie die Anweisungen in der Meldung.

## Direkte Angabe des Netzwerkpfads Geben Sie den Netzwerkpfad mit "\\Druckservername (der Computername des

Druckservers)\Druckername" an.

#### Wenn Sie sich über den Druckservernamen (der Computername des Druckservers) im Unklaren sind

Wenden Sie sich an Ihren Druckserveradministrator.

# 9. Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, wählen Sie aus, ob dieser Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll.

(1) Wenn der Drucker als Standarddrucker verwendet werden soll, wählen Sie [Ja] aus.(2) Klicken Sie auf [Weiter].

Druckerinstallations-Assistent
Standarddiucker Sofen Sie nichts Anderweitiges angeben, werden Dokumente von Ihrem Computer aus generel auf dem Standarddrucker ausgegeben.
Soll dieser Drucker als Standarddrucker verwendet werden? ⓒ 실정 ⓒ Mein (1)
c Zurlick. Weiter > (2) schen

10. Klicken Sie auf [Fertig stellen].



## Installation über [Windows-Explorer]

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

2. Melden Sie sich unter Windows an.



#### Zeigen Sie [Windows-Explorer] an.

Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] → [Zubehör] → [Windows-Explorer] aus.



#### Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Wählen Sie den Druckserver aus [Netzwerkumgebung] aus (aus [Netzwerk] für Windows Vista und Server 2008).
- (2) Doppelklicken Sie auf das Symbol für den freigegebenen Drucker oder ziehen Sie das Symbol und legen Sie es im Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder im Ordner [Drucker] ab.





Wenden Sie sich an Ihren Druckserveradministrator.

**5.** Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen, um den Druckertreiber zu installieren.

#### [E-16] So überprüfen Sie die Prozessorversion von Windows Vista oder Server 2008

Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie die 32-Bit-Version von Windows Vista/Server 2008 oder die 64-Bit-Version von Windows Vista/Server 2008 verwenden, können Sie dies wie folgt überprüfen.

#### HINWEIS

#### Informationen zu den Bildschirmabbildungen

Diese Vorgehensweise wird mithilfe der Bildschirmabbildungen von Windows Vista beschrieben.

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung].

#### Zeigen Sie [System] an.

- Windows Vista Klicken Sie auf [System und Wartung] → [System].
- Windows Server 2008 Doppelklicken Sie auf [System].

#### **Überprüfen Sie die Prozessorversion.**

- Für ein 32-Bit-Betriebssystem [32 Bit-Betriebssystem] wird angezeigt.
- Für ein 64-Bit-Betriebssystem [64 Bit-Betriebssystem] wird angezeigt.

🚱 💽 • 😤 + Systemsteuerung	System und Wartung      Sys	tem	• 4. Suchen	<b>بر ا</b>
Aufgaben © Geräte Manager © Bamateeinstellungen © Computerschutz © Erweitente Systemeinstellungen	Basisinformationen Gt Windows-Edition Windows Vista** Ultimate Copyright © 2007 Micros Service Pack 1	per den Computer anzeigen e oft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.		<b>P</b>
Siehe auch Windows Update Sicharheitigenter Leintung	System Klassifikationi Prozessori Arbeiternatrikar (#3841) Systemtyp:	Windows-Leistungsindex i nich AMD Athlenitm) 64 Processor 3000 + 201 se 32 Bit-Betriebssystem	t bewertet 2.00 GHz	

### [E-17] Ausdrucken der Konfigurationsseite

Nach der Installation des Druckertreibers überprüfen Sie die Vorgänge durch Ausdrucken der Konfigurationsseite. Sie können eine Konfigurationsseite ausdrucken, um die Einstellungen der Druckereinheit, die Gesamtanzahl der ausgedruckten Seiten und andere Druckerinformationen zu überprüfen.



**3.** Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Dienstprogramm]  $\rightarrow$  [Konfigurationsseite drucken] aus.







 $\rightarrow$  Die Konfigurationsseite wird ausgedruckt.

Canon Renfigurations	eite	
PINE         PINE      <	<ul> <li>March + statute(taug)</li> <li>Mar</li></ul>	
Outline and case (Series Associated Benders wer Devel Serie		

"Ein Druckvorgang wird nicht ausgeführt"

#### [E-18] Ausdrucken einer Testseite unter Windows

Sie können die Vorgänge des Druckertreibers durch Ausdrucken einer Testseite unter Windows überprüfen.

#### WICHTIG

2.

#### Wenn im Statusfenster des Druckers eine Meldung angezeigt wird

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Problem zu beheben, und drucken Sie dann eine Testseite aus.

"Statusfenster des Druckers"

#### Legen Sie A4-Papier in das Mehrzweck-Papierfach oder in die Papierkassette ein.

"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"

#### Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].
- Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
- Windows Server 2008
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Eigenschaften] aus.



#### Drucken Sie eine Testseite aus.

(1) Zeigen Sie die Registerkarte [Allgemein] an.

(2) Klicken Sie auf [Testseite drucken].

Eigenschaften von Canon	L8P7210	c			2
Algenein (1) Anschlisse	Erweitert	Fativerwaltung	Sicheheit	Gesätzeinstellungen	PioN
Slandgit			_		
Provincestrat:					
Modelt Canon LBP7210C					
Funktionen					
Farbe: Ja	Verligbar	es Papier			
Beidsekiger Druck: Ja	A4		~		
Genterindickeit 20 mm	-				
Nas. Aufförung: 600 dpi			M		
Drucky	intelungen	L. Textpeite	ducken	(2)	
		(	0K	Abbrechen 0	lpenehmen] Hille

 $\rightarrow$  Die Testseite wird gedruckt.

## 🔗 HINWEIS

Wenn die Testseite nicht korrekt gedruckt wird "Ein Druckvorgang wird nicht ausgeführt"

#### [E-19] Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]

Das Verfahren zum Entfernen des Druckertreibers, um den Computer in denselben Zustand wie vor der Installation des Druckertreibers zurückzusetzen, wird Deinstallation genannt. Zur Deinstallation des Druckertreibers führen Sie den folgenden Ablauf durch.

#### 👔 WICHTIG

#### Deinstallation durch einen Benutzer mit Administratorrechten

Ein Benutzer ohne Administratorrechte kann die Deinstallation nicht vornehmen. Melden Sie sich zur Deinstallation als Benutzer mit Administratorrechten an.

\* Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind.

**Trennen Sie das USB-Kabel ab, bevor Sie den Druckertreiber deinstallieren (Windows 7).** Trennen Sie unbedingt das USB-Kabel ab, bevor Sie den Druckertreiber deinstallieren.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn ein Benutzer ohne Administratorrechte den Druckertreiber installiert hat

Abhängig von Ihrem Betriebssystem kann der Druckertreiber möglicherweise über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm] nicht erfolgreich deinstalliert werden.

Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor, um den Druckertreiber zu deinstallieren.

- 1. Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].
  - Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
  - Windows XP Home Edition
     Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].
  - Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
  - Windows Server 2008 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Löschen] aus.
- 3. Klicken Sie auf [Ja].



4. Deinstallieren Sie den Druckertreiber über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm].

#### Falls geöffnet, schließen Sie die folgenden Dateien und Programme.

- Hilfedatei
- Statusfenster des Druckers
- Systemsteuerung
- Andere Anwendungen

## **7** Führen Sie [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm] aus.

Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] →
 [Deinstallationsprogramm für Canon-Drucker] → [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm].



#### 🤣 HINWEIS

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

## 3.

#### Führen Sie das folgende Verfahren durch.

#### Wenn dieser Drucker angezeigt wird

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Löschen].

🖞 Drucker löschen	🗵
Wählen Sie den gewänschten Drucker aus und klicken Si dem Löschen au beginnen.	e auf (Löschen), um mit
Trebenane	Version
Cerron LBP7210C (1) Cerron LBP7210C	1.00
Alles ou	wählen Löschen (
	Beenden

Wenn dieser Drucker nicht angezeigt wird

Klicken Sie auf [Löschen].

1 Policy Physics	V EFBOR





Wenn der Drucker als freigegebener Drucker verwendet wird, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Lesen Sie den Inhalt der Meldung und klicken Sie dann auf [Ja].

Warnur	ve 📓
⚠	Der Drucker Tonnn 18970.000 ist freipegeben an Canon 1890. Der Drucker vielle verbund gende vervendet. Wenn Sie ihn jetzt Bothen, ist der Drucker nicht nehr freigegeben. Sind Sie sicher, dass Sie den Drucker Köschen möchten?
	20 gen

 $\rightarrow$  Das Deinstallationsprogramm startet. Warten Sie einen Augenblick.

<sup>†</sup>Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Deinstallation einige Zeit dauern.

🤣 HINWEIS	
Wenn Sie Windows Vista u Das folgende Dialogfeld wird auf [Ja] oder [Ja für alle].	nd Server 2008 verwenden I angezeigt. Lesen Sie den Inhalt der Meldung und klicken Sie dann
	Warnung Mochtan Sie das Treiberpakat von Canon LEP7210C ebentalis Köchen? Ja Nein



#### Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].
- Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
- Windows Server 2008
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

7. Stellen Sie sicher, dass das Symbol für diesen Drucker nicht im Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker] angezeigt wird.



#### 👔 WICHTIG

#### Wenn das Symbol für diesen Drucker angezeigt wird

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Löschen] aus.
- 2. Klicken Sie auf [Ja].



<sup>†</sup> Stellen Sie sicher, dass das Symbol gelöscht ist. Sie können den Druckertreiber erst wieder installieren, wenn das Symbol gelöscht ist.



### **WICHTIG**

#### Wenn die Deinstallation nicht erfolgreich ist

"Deinstallation des Druckertreibers über die [Systemsteuerung]"

#### Deinstallation der e-Anleitung

Die installierte e-Anleitung wird bei der Deinstallation des Druckertreibers nicht deinstalliert. Siehe <u>"Deinstallieren der e-Anleitung</u> und Deinstallieren der e-Anleitung.

### [E-20] Deinstallation des Druckertreibers über die [Systemsteuerung]

Wenn Sie den Druckertreiber nicht über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm] deinstallieren können, gehen Sie wie folgt vor, um den Druckertreiber zu deinstallieren.



- Windows Server 2003
  - (1) Wählen Sie [Canon LBP7210C].
  - (2) Klicken Sie auf [Ändern/Entfernen].

🐻 Software		
5	Zurzet installerte Programmer 🔲 Upgjøtes atsalgen – Sortiaren nach: Name	~
Brogramme ändern oder	date Reader 7.0 - Deutsch Golder	72,75 MB
entremen	Caron LEP 7210C Vervendet	bautia
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Zubizt vervendet and	05.06.2012
Programme	Kilden Sie auf "Andern(Entfernen", um dieses Programm zu ändern oder zu entfernen. Andern	Entfernen
	B Windows XP Service Pack 2	
9 .		

- Windows Vista und Server 2008
  - (1) Wählen Sie [Canon LBP7210C].
  - (2) Klicken Sie auf [Deinstallieren/ändern].





#### Wenn [Canon LBP7210C] nicht aufgeführt ist

"Deinstallieren des USB-Klasse-Treibers"

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008) Vlieben Sie auf [Weiter]

Klicken Sie auf [Weiter].

## 3

#### Führen Sie das folgende Verfahren durch.

#### Wenn dieser Drucker angezeigt wird

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Löschen].



#### Wenn dieser Drucker nicht angezeigt wird

Klicken Sie auf [Löschen].







Wenn der Drucker als freigegebener Drucker verwendet wird, wird der folgende Bildschirm angezeigt. Lesen Sie den Inhalt der Meldung und klicken Sie dann auf [Ja].



 $\rightarrow$  Das Deinstallationsprogramm startet. Warten Sie einen Augenblick.

<sup>†</sup>Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Deinstallation einige Zeit dauern.

HINWEIS	
Wenn Sie Windows Vist	a und Server 2008 verwenden
Das folgende Dialogfeld	wird angezeigt. Lesen Sie den Inhalt der Meldung und klicken Sie dann
auf [Ja] oder [Ja für alle].	
	Werning
	Mochten Sie des Treiberpaket von Canon LB97210C
	Ja nen

#### Klicken Sie auf [Beenden].

🖞 Drucker liischen			
Wählen Sie den gewünschten Drucker aus und klicken Sie auf [Löschen], um nit dem Löschen zu beginnen.			
Druckemane	Trebernane	Version	
	Ales auswählen	Löschen	
	[	Leanden	

#### Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].
- Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
- Windows Server 2008
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

#### Stellen Sie sicher, dass das Symbol für diesen Drucker nicht im Ordner [Drucker und • Faxgeräte] oder [Drucker] angezeigt wird.



## 👔 WICHTIG

#### Wenn das Symbol für diesen Drucker angezeigt wird

- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Löschen] aus.
- 2. Klicken Sie auf [Ja].



<sup>†</sup> Stellen Sie sicher, dass das Symbol gelöscht ist. Sie können den Druckertreiber erst wieder installieren, wenn das Symbol gelöscht ist.



#### 👔 WICHTIG

#### Deinstallation der e-Anleitung

Die installierte e-Anleitung wird bei der Deinstallation des Druckertreibers nicht deinstalliert. Siehe <u>"Deinstallieren der e-Anleitung</u> und Deinstallieren der e-Anleitung.
## [E-21] Deinstallieren des USB-Klasse-Treibers

Deinstallieren Sie den USB-Klasse-Treiber unter den folgenden Umständen.

- Wenn der über eine USB-Verbindung installierte Druckertreiber nicht ordnungsgemäß deinstalliert werden kann
- Wenn Sie den Druckertreiber auch nach einer erneuten Installation nicht korrekt installieren können

Überprüfen Sie Folgendes.

- Vergewissern Sie sich, dass Drucker und Computer mit einem USB-Kabel verbunden sind.
- Überprüfen Sie, ob der Drucker eingeschaltet ist.



#### • Windows XP

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Software].

## • Windows Server 2003

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] → [Software] aus.

• Windows Vista

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Programm deinstallieren].

• Windows Server 2008

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Programme und Funktionen].

### **Q** Vergewissern Sie sich, dass [Canon LBP7210C] nicht angezeigt wird.

(1) Vergewissern Sie sich, dass [Canon LBP7210C] im Dialogfeld nicht angezeigt wird.

(2) Klicken Sie auf [ 🛛 ], um das Dialogfeld zu schließen.



#### 🔗 HINWEIS

#### Wenn [Canon LBP7210C] angezeigt wird

Siehe "Deinstallation des Druckertreibers über die [Systemsteuerung]" und löschen Sie [Canon

## Zeigen Sie [Geräte-Manager] an.

- Windows XP
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung].
  - 2. Klicken Sie auf [Leistung und Wartung]  $\rightarrow$  [System].
  - Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware] → [Geräte-Manager].
- Windows Server 2003
  - Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] → [System].
  - Klicken Sie auf die Registerkarte [Hardware] → [Geräte-Manager].
- Windows Vista
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung].
  - Klicken Sie auf [Hardware und Sound] → [Hardware und Geräte anzeigen].
- Windows Server 2008
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung].
  - 2. Doppelklicken Sie auf [Geräte-Manager].

#### 📀 HINWEIS

# Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

#### Doppelklicken Sie auf [USB-Controller].



Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf [USB-Druckerunterstützung] und wählen Sie • dann aus dem Kontextmenü [Deinstallieren] aus.



### **WICHTIG**

**Deinstallieren Sie keine anderen Gerätetreiber.** Wenn Sie sie aus Versehen deinstallieren, funktioniert Windows möglicherweise nicht korrekt.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn [USB-Druckerunterstützung] nicht angezeigt wird Der USB-Klasse-Treiber ist nicht korrekt installiert.

Wenn sich der USB-Klasse-Treiber unter [Andere Geräte] befindet Der USB-Klasse-Treiber ist nicht korrekt installiert. Wählen Sie [Unbekanntes Gerät] und installieren Sie ihn dann erneut.



Trennen Sie das USB-Kabel vom Computer ab und starten Sie Windows neu.

## [F] Drucken



Papier	Dru
Papieranforderungen	Spar Papi
Einlegen von Papier	Änder entsp Druck der Kr
	Bear Doki
	Eins oder

Verschiedene uckerfunktionen ren von Toner und ier С rn der Ausgabemethode rechend den daten oder der Anzahl opien С rbeiten eines uments С tellen der Farbe Bildqualität С Einfache Konfiguration der Druckeinstellungen

## [F-02] Installieren des Druckertreibers

Der Druckertreiber ist eine Software, die für das Drucken aus einer Anwendung erforderlich ist. Die Vorgehensweise zur Installation des Druckertreibers hängt von der Systemumgebung ab. Lesen Sie einen der folgenden Abschnitte entsprechend Ihrer Systemumgebung.







#### Wenn Ihr Computer der Druckserver ist

- Wenn der Drucker und Druckserver über ein USB-Kabel angeschlossen sind
  - "Installation über die CD-ROM-Installation"
  - "Installation über Plug & Play"
- Wenn der Drucker und Druckserver über ein LAN-Kabel angeschlossen sind
   <u>"Automatische Installation (empfohlene Methode)"</u>
  - "Manuelle Installation (nur Windows XP/Server 2003)"

Wenn Ihr Computer ein Client-Computer ist

"Installation auf Clients"

- Einschalten des Druckers
- Ausschalten des Druckers

## **Einschalten des Druckers**

Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.



- → Alle Anzeigen auf dem Drucker blinken und der Drucker startet einen Selbstdiagnosetest der Druckereinheit und des optionalen Zubehörs.
  - Wenn das Ergebnis des Selbstdiagnosetests in Ordnung ist

Die Anzeige () (Bereitschaftsanzeige (Grün)) leuchtet auf und der Drucker ist druckbereit.



• Wenn das Ergebnis des Selbstdiagnosetests nicht in Ordnung ist

Die Anzeige (Alarmanzeige (Orange)) leuchtet oder blinkt. Die Alarmanzeige leuchtet oder blinkt"

## **WICHTIG**

## Schalten Sie den Drucker nicht unmittelbar nach dem Ausschalten ein.

Wenn Sie den Drucker aus- und wieder einschalten möchten, warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Drucker wieder einschalten.

#### Wenn der Drucker nicht ordnungsgemäß betrieben werden kann

"Problemdiagnosemenü"

Wenn im Statusfenster des Druckers eine Fehlermeldung angezeigt wird "Im Statusfenster des Druckers wird eine Meldung angezeigt"

#### Wenn der Drucker zum ersten Mal nach der Druckerinstallation eingeschaltet wird

 Bevor der Drucker eingeschaltet wird, stellen Sie sicher, dass die Schutzbänder aus den im Drucker installierten Tonerpatronen entfernt wurden.
 <u>"Vorbereiten der Tonerpatronen"</u>

<sup>†</sup> Wenn der Drucker vor dem Herausziehen des Schutzbandes eingeschaltet wird, wird im Statusfenster des Druckers eine Fehlermeldung angezeigt.

- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Druckers, dass die Papierkassette in den Drucker eingesetzt ist.
- Wenn ein leeres Blatt Papier ausgegeben wird, handelt es sich dabei nicht um einen Fehler.

## Ausschalten des Druckers

Vergewissern Sie sich, dass der Drucker keinen der folgenden Vorgänge durchführt.

- Drucken
- Während der Drucker einen Selbstdiagnosetest unmittelbar nach Einschalten des Druckers durchführt (Alle Anzeigen blinken)

Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker auszuschalten.



**WICHTIG** 

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Ausschalten des Druckers

Wenn Sie den Drucker ausschalten, werden alle Druckdaten, die sich im Druckerspeicher befinden, gelöscht.

# Stromverbrauch, wenn der Drucker ausgeschaltet ist (wenn der Netzschalter nicht gedrückt ist)

Auch bei ausgeschaltetem Drucker wird eine nur geringe Menge Strom verbraucht, während der Netzstecker in der Netzsteckdose steckt. Wenn Sie den Stromverbrauch vollständig abstellen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

## [F-04] Drucken (Allgemeines Verfahren)

In diesem Abschnitt wird das allgemeine Druckverfahren aus einer Anwendung beschrieben, wobei Adobe Reader 7.0 als Beispiel dient.

<sup>†</sup>Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren.

👩 HINWEIS Wenn der Druckertreiber installiert wird Verfahren zur Installation des Druckers und Druckertreibers" Legen Sie das Papier in die Papierkassette oder das Mehrzweck-Papierfach ein. ⊘ HINWEIS **Einlegen von Papier** "Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)" "Einlegen von Indexkarten" "Einlegen von Briefumschlägen" "Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"

**2.** Öffnen Sie die zu druckende PDF-Datei mit Adobe Reader.

Wählen Sie aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



### Konfigurieren Sie die Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Konfigurieren Sie die Druckeinstellungen.



## 🔗 HINWEIS

#### Ändern des Druckernamens

Sie können den Druckernamen im Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder im Ordner [Drucker] ändern.

**5.** Klicken Sie auf [Eigenschaften].

Drucker Ducker Norme Status: Berei Typ: Canon LBP7210C	Eigenschoften Komgentere und Formulære. Dokument und Stempel
Dudderebh Aler: Alguele Anricht Mytuele Anricht Mytuele Anricht Mytuele Anricht Mytuele Anricht Drugken: Alle angegeb. Solten vol Editer unlichten Betereinstellungen Egemplen: 1 Solten vol Solten Seitereinstellungen Egemplen: 1 Solten Soltereinstellungen Egemplen: 1 Solten Soltereinstellungen Solterei	Vacchay F 203.97 T 256.93 COCOCO T COCOCO COCOCO T COCOCOCO
Drucktippe Erweiter	1/1 (1) OK Abbrechen

Geben Sie die Einstellung für [Druckstil] an.

6.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
- (2) Wählen Sie [Doppelseitendruck] oder [Einseitendruck] aus.

Elgenschaften von Seile eiwichter Endvers	Canna LUP/210C
Example 1	Standasbindslungen
Ausgebeggethode:	🍈 Dnok 🤟
A [Skalewrg Auto]	
	Envelorie EinstellungenStandard wiederheitellen
	OK Abbrechen Hile

#### Geben Sie die Einstellungen für [Seitenformat] und [Ausgabeformat] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Wählen Sie das Seitenformat des in einer Anwendung erstellten Dokuments aus.
- (3) Wählen Sie das Format des Papiers aus, das nach Bedarf in die Papierzufuhr eingelegt wurde.

🔹 Figemschaften von Canon LBP7210	IC.		
Sels einichten (1) beitung   Papierzu	luhr Qualitit		
Brok Stands	ideinstellungen 🛛 👻	Hinsdiger(]]. Basbeker(2).	
Aurgabenjethoda: 🍅 Druck	*		
<b>a</b>	🧾 Seilanlganat	A4	
	Ausgabelomat	An Seitenformat anpassen	<b>–</b> (
	Kopiera	1 👙 [1 bis 399]	
	Ausichung	A O Quefornat	
	Sejeniajout:	1 1 av/1	-
	Manuele Skajerung		
	Skallengg:	100 🔅 🛪 [25 bir 200]	
A4 [Skalierung: Auto]	Wasserzeighen		
Einstellungen angeigen	Name Warrannicher:	VERTRAULICH	M
2		Wasserzeichen bearbeiten	
Banytzendefin	ietez Papierlormat System	ptionenStandard reisderherstellen	
		OK Abbrechen Hi	ha

#### **WICHTIG**

Wenn die Einstellungen für [Seitenformat] und [Ausgabeformat] nicht identisch sind Der Ausdruck wird automatisch verkleinert oder vergrößert, um auf die Seite zu passen.

#### Wenn auf Papier aus der Papierkassette gedruckt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, dass die Einstellungen für [Ausgabeformat] und [Papierformate eintragen] identisch sind.

- 1. Klicken Sie auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).
- 2. Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Geräteeinstellungen]  $\rightarrow$

[Kassetten-Einstellungen] aus.

3. Überprüfen Sie, dass die Einstellungen für [Papierformate eintragen] und [Ausgabeformat] identisch sind.

1.30 Bullion (1999) (200)	
Papintoneit/Tacht	M
Paperland in Carly 2	м

## Geben Sie die Einstellungen für [Papierzufuhr] und [Papiertyp] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Papierzufuhr] an.
- (2) Wählen Sie die zu verwendende Papierzufuhr.
- (3) Wählen Sie den Typ des in die Papierzufuhr eingelegten Papiers aus.

elle eiwichten Endveratb	eitun Papierzu	an [a (1)		
hulk	🚺 Standa	rdeinstellungen	Hinzufligen(]) Beabeler(2)	
ungebergethode:	🏐 Druck		×	
E		Papierauswabt	Gleiches Papier für alle Seiten	~
		Papierządw:	Auto Metroweck Papinfach Foch 1 Fach 2	
	) ***	Perinter	Terretoria	
		1. alson Dile	Nomapaper	~
Linstellungen angeig	-	Dryckauftrag beim Verv Dryckauftrag nit Papier Auf der anderen Seite d	inden dez Mehrzweck Papierlacht unterbechen aus Mehrzweck Papierlach fototzen agken	

## 🧭 HINWEIS

# Wenn [Papierauswahl] auf eine andere Einstellung als [Gleiches Papier für alle Seiten] eingestellt ist

Die Einstellung für [Papierzufuhr] ändert sich wie folgt.

- [Erste Seite]
- [Zweite Seite]
- [Deckblatt]
- [Andere Seiten]
- [Letzte Seite]
- [Deckblatt]

Wählen Sie die für die einzelnen Seiten zu verwendende Papierzufuhr aus.

### Angeben der Einstellung für [Papierzufuhr] mithilfe der Vorschau

Sie können auch mithilfe der Vorschau die Einstellung für [Papierzufuhr] angeben. "Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"

## Wenn auf Papier eines anderen Typs als Normalpapier oder Briefumschläge aus der Papierkassette gedruckt wird

Wählen Sie [Fach 1] oder [Fach 2] (optional) unter [Papierzufuhr] aus.

<sup>†</sup> Wenn Sie [Auto] ausgewählt haben, können Sie nicht auf Papier aus der Papierkassette drucken. (Das Papier wird aus dem Mehrzweck-Papierfach eingezogen.)

#### Informationen zu [Papiertyp]

Geben Sie die Einstellung entsprechend dem Papiertyp wie folgt an.

Papiertyp		Einstellung für [Papiertyp] im Druckertreiber		
	60 bis 74 g/m <sup>2</sup>	[Normalpapier L] <sup>*1</sup>		
Normalpapier	60 g/m <sup>2</sup>	[Normalpapier L2] <sup>*3</sup>		
	70 bis 90 g/m <sup>2</sup>	[Normalpapier] <sup>*1*2</sup>		
	86 bis 119 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 1] <sup>*2</sup>		
Schweres Papier	120 bis 128 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 2]		
	129 bis 176 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 3]		
Folie (nur Schwarzweif	3druck)	[Folie]		
Etikett		[Etiketten]		
	100 bis 110 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtetes Papier 1]		
Pagahightatag Daniar	120 bis 130 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtetes Papier 2]		
beschichtetes Fapier	155 bis 165 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtetes Papier 3]		
	210 bis 220 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtetes Papier 4]		
		[Briefumschlag]		
Briefumschlag		[Briefumschlag H] <sup>*5</sup>		

- \*1 Wenn Sie auf Papier mit einem Gewicht von 70 bis 74 g/m<sup>2</sup> drucken möchten, können Sie entweder [Normalpapier] oder [Normalpapier L] angeben.\*3
- \*2 Wenn Sie auf Papier mit einem Gewicht von 86 bis 90 g/m<sup>2</sup> drucken möchten, können Sie entweder [Normalpapier] oder [Schweres Papier 1] angeben.\*4
- \*3 Falls das gedruckte Papier sich wellt (die gedruckte Seite wellt sich nach außen), wenn beim Druckvorgang 60 g/m<sup>2</sup> Papier [Normalpapier L] ausgewählt ist, wählen Sie [Normalpapier L2].
- \*4 Wenn eine der Einstellungen die folgenden Probleme usw. verursacht, geben Sie die andere Einstellung für den Druck an.
  - Das ausgegebene Papier wellt sich.
  - Auf nicht bedruckten Bereichen erscheinen Restbilder.
  - Der Toner haftet nicht gut auf dem Papier und der Ausdruck ist blass.

\*5 Wenn Sie bei einem Druck mit Auswahl von [Briefumschlag] die Tonerhaftung verbessern möchten, wählen Sie [Briefumschlag H] aus.

🕩 Eigenschaften von Canon LBP	/2100		
Sele einichten Endverabeitung Pap	ierzufuły Qualitik		
Elow 🚺 S	enderdeinste lungen 🛛 👻	Hraufiger(]] Beateler(]]	
Auspabezyethode: 🎯 Dr	ick 🖌	1	
9	🥶 Selenigmat	A4	~
l 📻 i	📥 Jurgabeiomat	An Seitenformat anpassen	*
	Kopian:	1 💭 [1 bis 999]	
	Ausicitung	A Ousformat	
	Seijenlayout:	1 mf1	¥
	Manuele Skaljenung Skaljenugg	100 (0) % (25 bis 200)	
A4 (Skalerung: Auto) Einstellungen argeigen	None Wasserzeichen:	VERTRAULICH	v
8		Wasserzeichen bearb	oken
Benylae	definiertes Papierformat	optionen	telen
		OK Abbrechen	Hille

## 📀 HINWEIS

#### Informationen zu den Einstellungen

Siehe Hilfe.

"Informationen zur Verwendung der Hilfe"

### Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

## 🧭 HINWEIS

#### Informationen zu den Einstellungen

- Es empfiehlt sich, dass Sie die Registerkarten [Seite einrichten] und [Papierzufuhr] bei jedem Ausdrucken eines Dokuments überprüfen.
- Die hier angegebenen Einstellungen gelten nur für die Aufträge, die aus derselben Anwendung gedruckt werden sollen. Wenn Sie die Anwendung beenden, werden die geänderten Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Informationen zur Vorgehensweise beim Ändern der Standardwerte für die Druckeinstellungen finden Sie unter <u>"Ändern der Standardwerte für die</u> <u>Druckeinstellungen"</u>.

#### Klicken Sie auf [OK].

 $\rightarrow$  Der Drucker startet den Druckvorgang.

### 🧭 HINWEIS

"Ein Druckvorgang wird nicht ausgeführt"

## [F-05] Abbruch eines Auftrags

Bei diesem Drucker haben Sie die Möglichkeit, mit einer der folgenden Methoden einen Druckauftrag abzubrechen.

- Abbrechen eines Druckauftrags über die Druckerwarteschlange
- Abbrechen eines Druckauftrags über das Statusfenster des Druckers
- Abbrechen eines Druckauftrags mit der Taste Auftrag abbrechen
- Abbrechen eines Druckauftrags über Remote UI

## Abbrechen eines Druckauftrags über die Druckerwarteschlange



Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

2.

Klicken Sie auf [ ] (Druckerwarteschlange).



 $\rightarrow$  Die Druckerwarteschlange wird angezeigt.

& Canon LBP7210C					
[grucker Dolyument Ansicht ]					
Dokumenthame	Status	Destzer	Seben	Goße	Ges
Sample.pdf	Wed gedruckt	jahnsan	1	25,9 XB	14:4
<					2
1 Dokument(e) in der Warteschlange					

#### ၇ HINWEIS

#### Anzeigen der Druckerwarteschlange

Sie können auch wie folgt vorgehen, um die Druckerwarteschlange anzuzeigen.

- 1. Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].
  - Windows XP Professional und Server 2003
     Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
  - Windows XP Home Edition
     Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] →
     [Drucker und Faxgeräte].
  - Windows Vista
     Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
  - Windows Server 2008 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].
- 2. Doppelklicken Sie auf das Symbol dieses Druckers.

## Nähere Informationen zur Druckerwarteschlange

Siehe Windows-Hilfe.

3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Auftrag, den Sie abbrechen möchten, und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Abbrechen] aus.



#### 📀 HINWEIS

Informationen zu Druckaufträgen anderer Benutzer

Druckaufträge anderer Benutzer werden nicht angezeigt.

(Für die Druckserverumgebung werden alle Druckaufträge auf dem Druckserver angezeigt.)

Wenn bei einem Druckauftrag eines anderen Benutzers ein Fehler aufgetreten ist, verwenden Sie die Taste () (Taste für den Abbruch eines Druckauftrags), um den Auftrag abzubrechen.
 "Abbrechen eines Druckauftrags mit der Taste Auftrag abbrechen"

"Abbrechen eines Druckauftrags mit der Taste Auftrag abbrechen"





## Abbrechen eines Druckauftrags über das Statusfenster des Druckers

- Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.
  - Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🚇 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



## HINWEIS

## Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

2. Wenn Sie auf [ [ ] (Auftrag abbrechen) klicken, wird der Druckauftrag abgebrochen.



#### HINWEIS

Informationen zu Druckaufträgen anderer Benutzer

Während der Auftrag eines anderen Benutzers gedruckt wird, können Sie den Auftrag nicht abbrechen.

(Für die Druckserverumgebung können Sie Druckaufträge auf dem Druckserver abbrechen.)

 Wenn bei einem Druckauftrag eines anderen Benutzers ein Fehler aufgetreten ist, verwenden Sie die Taste O (Taste für den Abbruch eines Druckauftrags), um den Auftrag abzubrechen.
 <u>"Abbrechen eines Druckauftrags mit der Taste Auftrag abbrechen"</u>

## Abbrechen eines Druckauftrags mit der Taste Auftrag abbrechen

Wenn bei einem Druckauftrag eines anderen Benutzers ein Fehler aufgetreten ist, verwenden Sie die Taste (🔘) (Taste für

Wenn Sie die Taste () (Taste für den Abbruch eines Druckauftrags) auf dem Bedienungsfeld drücken, wird der Auftrag abgebrochen.



## 🧭 HINWEIS

Wenn Druckaufträge nicht abgebrochen werden können, auch wenn die Taste (O) (Auftrag abbrechen) gedrückt wird

- Sie können die folgenden Seiten oder Aufträge nicht abbrechen.
  - Seiten, von denen Daten bereits empfangen wurden
  - Aufträge, deren Ausdruck aus einem Blatt Papier besteht
- Wenn der Drucker von einem Druckauftrag zu einem anderen wechselt, während die Taste () (Taste für den Abbruch eines Druckauftrags) gedruckt wird (wenn der Auftrag beim Drücken der Taste und der Auftrag beim Loslassen der Taste nicht identisch sind), können beide Aufträge nicht abgebrochen werden.
- Abhängig von den Einstellungen für das Dialogfeld [Taste für den Abbruch eines Druckauftrags Einstellungen] im Statusfenster des Druckers können Sie einen Auftrag unter Umständen nicht abbrechen.

## Informationen zur Funktionsweise der Taste (O) (Auftrag abbrechen)

- Sobald die Taste losgelassen wird, beginnt der Drucker mit dem Abbruch des Druckauftrags.
- Die Bedeutung der Anzeige 🏠 (Anzeige für den Abbruch eines Druckauftrags (Orange)) lautet wie folgt.
  - Während die Taste gedrückt wird: Blinkt
  - Während ein Auftrag abgebrochen wird: Ein

## Angeben der Auftragsarten, die mit der Taste 🔘 (Auftrag abbrechen) abgebrochen

#### werden können

Sie können die Auftragsarten, die abgebrochen werden können, im Dialogfeld [Taste für den Abbruch eines Druckauftrags - Einstellungen] im Statusfenster des Druckers angeben. Nähere Informationen zum Dialogfeld [Taste für den Abbruch eines Druckauftrags -Einstellungen] finden Sie in der Hilfe.

## Abbrechen eines Druckauftrags über Remote UI

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

2. Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



#### 🔗 HINWEIS

Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird <u>"Remote UI"</u>



Wählen Sie aus dem Menü [Auftragsverwaltung] die Option [Druckauftrag] aus.

🗿 Remete UI (Dreckzuftrag) :	;LBP7210C - Hikrosoft Internet Exp	dorer			000
Betei Beerbeiten Breicht Ber	orben Eginer 2				*
🔾 - 💭 - kans 🔾	📓 🕜 🔎 Suchen 🤺 Plevonition 🧍	😢 🧟 • 🗟 🖂			Linka
Adreps 👔 Nitps//192.168.0.215/cs	ib/delete_jdb. chitmi				👻 🔁 Wechselm zu
RemoteUI					LB77210C
Oberate Seite Auftragsverwa	itus je Deuckautroge				
	Auftragsverwaltung			Zurietet aktualisi 16/08/2012/00:62	a 🗘 ?
Hicken Sie auf die	Druckauftrag				
Schaldfäche unten, um sich als Administrator einzuloggen.					Löschen
Admin-Passwort:	Dokumentname	Benutzemane	Zeit	Schultstellenname	
	Sample.pdf	johnsin	18/06 2012 20:0 5		1
Zut Angebe der Gestlenisstehungen och en	*		-		
Sie fas					
und melden sich an.					
Armelden					
Oberste Seite					
Gerálovorwaltung					
Autragsverwaltung					
Druckauftrag					
Druckprotokoll					<b>M</b>
				Stare:	

#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zu [Dokumentname]

Es kann ein Auftragsdateiname bestehend aus bis zu 20 Zeichen angezeigt werden. Enthält der Name mehr als 20 Zeichen, werden alle darüber hinausgehenden Zeichen nicht angezeigt oder einige Zeichen nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Zudem wird je nach Anwendung der Name der Anwendung möglicherweise zu Beginn des Dateinamens hinzugefügt.

#### Informationen zu [Schnittstellenname]

Wenn Sie über USB drucken, wird [Lokal] in [Schnittstellenname] angezeigt. Wenn Sie über das Netzwerk drucken, wird in diesem Feld nichts angezeigt.



Remote UI (Druckeuffrag)	: ; LBP7210C - Microsoft Intern	et Explorer			002
Gariek - C -	al 🐔 🔎 Suchen 🤺 Parcel	en 🥝 🙆 🔜			Linka *
Adreson Theps: (1182.068.0.215).	intrix do_sta_ide/_des				💌 🛃 Weetseh zu
RemoteUI					LERT2NOC
Obersta Seitta Auftrassera	stores Druckestrap				
	Auftragsverwaltung			Zni etet aktea 18,085 2012 002	and C ?
Klicken Sie auf die Schalthäche unten, um sich als Administrator einzuloggen.	Druckauftrag				Läschen
Admin-Passwort:	Dokumentname	Benutzername	Zeit	Schultstellenname	
Zut Angebe der Gestezeinstellungen geben Bie dis Administratespasswort ein und melden sich en Asmisten	Sample pdf	jeteson	18/06 2012 20:0 5		
Oberste Seite					
Gerätzvervaltung					
Auftragsverwaltung					
Druckauftrag	-				
Druckprotokol					
<b>(</b> )				Dicense:	

## **OHINWEIS**

## Informationen zu den Seiten, die sich im Druckprozess befinden

Die Seiten, die sich im Druckprozess befinden, wenn auf [Löschen] geklickt wird, werden gedruckt.

#### Informationen zu Druckaufträgen anderer Benutzer

Sie können auch Druckaufträge anderer Benutzer abbrechen.

## [F-06] Ändern der Standardwerte für die Druckeinstellungen

Die Druckeinstellungen, die unter <u>"Drucken (Allgemeines Verfahren)"</u> angegeben werden, gelten nur für die Aufträge, die aus derselben Anwendung gedruckt werden sollen.

Wenn Sie die Anwendung beenden, werden die geänderten Einstellungen auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Sie können die Standardwerte für die Druckeinstellungen, die für alle Aufträge gelten, wie folgt ändern.



• Windows Server 2008

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Druckeinstellungen] aus.



**3.** Geben Sie den Standardwert für die Druckeinstellungen auf den Registerkarten [Seite einrichten], [Endverarbeitung], [Papierzufuhr] und [Qualität] an.

Endvetaib	erung   Papierzun	IN CORRE		
Dow	🚺 Standar	deinstellungen	<ul> <li>Hinzufügen[]L. Beatelen[]L.</li> </ul>	
Ausgebegjethode:	🏐 Druck		¥	
9		🥶 Seken(genat	A4	2
		📥 Aurgabeiomat	An Seitenformat anpassen	~
		Kopier:	1 🛫 [1 bin 999]	
		Aussichtung	A Oueformat	
		Sejenlayout	1 auf 1	
<u> </u>		🛄 Manuelle Skaljerung		
0/07 00/1		Skalerugg	100 🗇 1: (25 bis 200)	
Linstellungen angeig	jen	Wasserzeighen None Wasserzeichen:	VERTRAULICH	~
			Wasserzeichen bearbeit	en
	Benutzerdefini	ertes Papierformat Se	terroptionen Standard wiederhenstel	len

## **OHINWEIS**

Informationen zu den Einstellungen Siehe Hilfe. <u>"Informationen zur Verwendung der Hilfe"</u>

**4.** Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK]. Die Standardwerte für die Druckeinstellungen werden geändert.

→ Der Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder der Ordner [Drucker] wird erneut angezeigt.

## [F-07] Unterschiedliche Registerkarten im Druckertreiber

Sie können zwischen den Registerkarten im Druckertreiber wechseln, indem Sie auf die Registerkarten im oberen Bereich des Dialogfelds klicken.

In diesem Abschnitt werden die Registerkarten beschrieben, die angezeigt werden können.

Öffnen des Dialogfelds Druckeinstellungen in einer Anwendung

Dyucken	2 🔀		
/ Discher		Seigenschaften von C	Canon LOP 7210C
Bane: Centra 189/2100	Eigenschaften	- · Seite einichien Endessel	belang Papersitite Quality
Status Barek	Kongerteel and Portulate	Bolk:	🛐 Standardeinstellungen 🖉 Histofiger (] Boubeiter (]
Typ: Caron L8P7210C	Dokunent und Stempel		
Duckbeech	Vanciau Maraz M	Aspabeterkook	🏟 Druck 🖌
O dépade éxcéd	P 200,01 A		
O Altack Setz		De	Seiterfamat: Al
Ogelen son 1 lic 1	00000		📩 gaugabelumat In Sebestumat angazzen 💌
Dugker: Alle anproch. Seiten 💌 🗌 Seiten unkelten			Sopiers 1 😴 (1 bis 959)
[]			Austgang
Salanahabilangan Ferendera 1 Million 2 da dari	200.00		A Hothomat A Customat
r Tealing			
betenengeswing: Auf brotte d. Druckrander verki.			Sejeriyoz: 1 Tad1 v
Aufgmatisch chohen und zentrienen			Manuele Skoljeung
Papierguelle anhand der PDF Seitergröße auswählen	TOTAL PROPERTY OF	3/07 03/	100 (\$ 10 (\$ bit 200)
L		A4 [Skalesung Auto]	
Agedruck in Datel	Einheiten nm Zoom: 95%	Einstelungen er gei	igen New Viceraichen VERTRAULICH M
			(in the second s
	1/1/10		Xereston constant.
Druckdops Exverter	OK Abbrechen		Bergizetélniele: Pepielanat. Sgienzplanen Sjandiel védelnetélen
		-	OK. Abbrechen Hile

- Registerkarte [Seite einrichten]
- <u>Registerkarte [Endverarbeitung]</u>
- <u>Registerkarte [Papierzufuhr]</u>
- <u>Registerkarte [Qualität]</u>

Öffnen des Dialogfelds Druckeinstellungen aus dem Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder dem Ordner [Drucker] (wenn [Druckeinstellungen] ausgewählt wird)

A Druckzinstellungen für Cenen I 897710C	8
Sele-sinicitien End-exabelung Paperzahltr Qualität	
Bull Standardinetol.ngon v Hiscol.gov(), Bestelet().	
Dirak       Inscrete         Angebrysitud:       Dirak:         Image status       Add         Angebrysitud:       Image status         Image status       Add         Image status       Image status         Image status       Image status <td< th=""><th>M M M M M M M M M M M M M M M M M M M</th></td<>	M M M M M M M M M M M M M M M M M M M
	Angeberskellungen for Casen 1977/100      Seter strictim     Indexadedure Pacetaking     Processional age     Processional age

- Registerkarte [Seite einrichten]
- <u>Registerkarte [Endverarbeitung]</u>
- <u>Registerkarte [Papierzufuhr]</u>
- <u>Registerkarte [Qualität]</u>

Öffnen des Dialogfelds Druckeinstellungen aus dem Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder dem Ordner [Drucker] (wenn [Eigenschaften] ausgewählt wird)

Soucher und Fangeröte	Eigenschaften von Ganon LBP7210C
Bote Boarbeiten Griekt: Envanten Egines I	Algerwin Treigabe Assobilizes Envelori Fabrervehung Sichethe Gesätesistellangen Poli
Control - O - S - States Coder	Vielucia
Druck monitorn     Image: Construction of the second	Sandot Exerveriac Hodit: Coren LBP2210C Fueldoren Fadar: a Varligboen Papier Beitmilige Daub: Ja Helmunde 20 ppe Mer, Auliforeng, 600 dei Dusch givetellungen Testgelte druchen
	DK Attrackes Ubereimen Hite

- <u>Registerkarte [Geräteeinstellungen]</u>
- Registerkarte [Profil]

## 🔗 HINWEIS

#### Informationen zu den von Windows angezeigten Registerkarten

Die folgenden Registerkarten werden von Windows angezeigt.

- Registerkarte [Allgemein]
- Registerkarte [Freigabe]
- Registerkarte [Anschlüsse]
- Registerkarte [Erweitert]
- Registerkarte [Farbverwaltung]
- Registerkarte [Sicherheit]

Nähere Informationen zu den oben aufgeführten Registerkarten erhalten Sie in der Windows-Hilfe.

#### Informationen zum Druckertreiber

Die Funktionen des Druckertreibers können aufgrund von Upgrades geändert werden.

## **Registerkarte** [Seite einrichten]



- (1) "Kombinieren von Aufträgen vor dem Drucken"
- (2) "Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"
- (3) "Ausdrucken mehrerer Seiten auf einem Blatt"
- (4) "Drucken eines Bildes größer als Format A4 (Posterdruck)"
- (5) "Skalieren der Druckausgabe"
- (6) "Einfügen eines Wasserzeichens in ein zu druckendes Dokument (Drucken mit Wasserzeichen)"
- (7) "Drucken von Rändern, des Druckdatums usw."
- (8) "Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"

## 🤣 HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen

## **Registerkarte** [Endverarbeitung]



- (1) "Kombinieren von Aufträgen vor dem Drucken"
- (2) "Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"
- (3) "Drucken mit einem Bundsteg"
- (4) "Einseitendruck/Doppelseitiger Druck"
- (5) <u>"Broschürendruck"</u>
- (6) "Ausdrucken von Daten mit unterschiedlichen Ausrichtungen in einem Auftrag"
- (7) "Auswählen der Papierausgabemethode"
- (8) "Drucken einer um 180 Grad gedrehten Seite"



Informationen zu den Einstellungen Siehe Hilfe. "Informationen zur Verwendung der Hilfe"

## Registerkarte [Papierzufuhr]



(1) "Kombinieren von Aufträgen vor dem Drucken"

- (2) "Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"
- (3) "Auswählen von Papier für einzelne Seiten"

## 📀 HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen Siehe Hilfe. "Informationen zur Verwendung der Hilfe"

## Registerkarte [Qualität]



- (1) "Kombinieren von Aufträgen vor dem Drucken"
- (2) "Durchführen von für bestimmte Druckdaten geeigneten Druckvorgängen"
- (3) "Drucken eines Farbdokuments in Schwarzweiß"
- (4) "Korrigieren von grob strukturierten Bildern"
- (5) <u>"Einstellen der Tonerdichte"</u>
- (6) <u>"Einstellen der Farbe"</u>
- (7) "Drucken mit eingestellter Helligkeit und eingestelltem Kontrast"
- (8) <u>"Abgleichen der Farbe auf dem Bildschirm"</u>



## Registerkarte [Geräteeinstellungen]



## 📀 HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen Siehe Hilfe. "Informationen zur Verwendung der Hilfe"

## **Registerkarte** [Profil]

	S 🔁 📡
Algenein Fieigabe Anschlüsse Enweitert Farbverwaltung Geräteeinstellungen Proli	
Politikter	
Startardeintellungen Name	
* 2 avl 1 (Envelid) Standardeinstellungen	
* 2 and 1 (Dependential Kommentar	
Aut Al deferen	to Data stream and data
Vetavách     Actual de la construction de la constructine de la construction de la construction de la construction de la c	en gedruckt. Die Einstellung
Schwatzweildokumente     Tabelen konstpiet	r Doloursente nit Test und
and an	
	10
Einstellungen argeigen	Leabelten. Läschen
juport we	en Eppotierer.
Dokumenteigenochaften definieren 🛛 😨 Pjolliauzerahl zulauzen	
🗹 Änderung der Einstellungen zulassen	
1	
and a strength	(Illustrational)
	Demanan File
	_
	,
•	
rofil hinzufügen/bearbeiten	
Eigenschaften Saite einichten Endveradseitung Papiezuhlty Qualitä	
Name	
Sandred and the same state of the same state	
	1 🖬 🗉 🖬 🗃 🦆
4 10.000	×
Koreariae	A.
	14
	Standard viederherstellen
	[Standard wiederhenstellen]
	Standard viedelvestellen
	Standard wiederheistellen
	Standard wiederhenstellen
	[Standard viederhenstellen]

## 📀 HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen

Siehe Hilfe.

"Informationen zur Verwendung der Hilfe"

## [F-08] Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers

- Anzeigen des Statusfensters des Druckers
- <u>Überprüfen des Druckerstatus</u>
- Informationen zum Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien]

### Anzeigen des Statusfensters des Druckers

Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten, das Statusfenster des Druckers anzuzeigen.

• Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



• Klicken Sie im Druckertreiber z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

Engyeraber	ung repetator	Grows.		_
Erolk	🚺 Standardei	nstelungen	<ul> <li>Hinzufügen(]L. Bearbeiten(2)L.</li> </ul>	
Ausgebeggethode:	🏐 Druck		<b>~</b>	
9	-	J Selverlgmat	A4	
	6	Augsbefornat:	An Seitenformat anpassen	
		Kopien:	1 😴 [1 bin 999]	
		Ausichtung	A Quefamat	
	5	injerlayout	1 m/1	
	0	Manuelle Skaljerung		
0/57 57/1	611	Skaleugg	100 (\$ \$\$ (25 bit 200)	
A4 (Skalerung: Auto) Einstellungen ergeiger		Wasserzeighen Name Wasserzeichen:	VERTRAULICH	
	2		Wasserzeichen bearbeite	ñ
	Benutzerdefiniets	es Papierformat	Innostionen	80

#### 📀 HINWEIS

#### Automatisches Anzeigen des Statusfensters des Druckers

Wenn das Statusfenster des Druckers nicht angezeigt wird, wird das Symbol für das Statusfenster des Druckers in den folgenden Fällen automatisch angezeigt.

- Wenn ein Fehler während des Druckvorgangs aufgetreten ist
- Wenn eine Tonerpatrone demnächst während des Druckvorgangs ersetzt werden muss
- Wenn eine Tonerpatrone das Ende ihrer Nutzungsdauer während des Druckvorgangs erreicht hat

Durch Klicken auf dieses Symbol kann das Statusfenster des Druckers angezeigt werden.



## Überprüfen des Druckerstatus

Im Statusfenster des Druckers können Sie den Druckerstatus (den Status eines Vorgangs und Auftragsinformationen) überprüfen.



(1) [Informationen zu Verbrauchsmaterialien]: Zeigt das Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien] an.

Sie können den Status der Tonerpatronen im Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien] überprüfen.

Informationen zum Dialogfeld [Informationen zu]

Verbrauchsmaterialien]

Zeigt den Druckerstatus an.

Der Drucker ist druckbereit oder befindet sich im Standby-Modus.

Der Druckvorgang wird angehalten.





Zeigt eine Warnung an.

Der Drucker befindet sich in einem fehlerhaften Zustand.

(3) [Meldungsbereich]:

(2) [Symbol]:

(4) [Meldungsbereich] (Zusatzbereich):

(5) [Animationsbereich]:

Zeigt Meldungen zum Druckerstatus an.

Zeigt zusätzliche Informationen an (Situationserläuterungen, Lösungen usw.), wenn ein Fehler oder Ähnliches auftritt.

Zeigt den Druckerstatus mithilfe einer animierten Grafik an. Dieser Bereich zeigt abhängig vom Druckerstatus den Druckfortschritt oder Fehlerbedingungen an. Darüber hinaus ändert sich abhängig vom Druckerstatus die Hintergrundfarbe wie folgt.

- Blau: Druckbereit.
- Orange: Ein Fehler ist aufgetreten.
- Rot: Ein Servicefehler ist aufgetreten.

(6) [Anzeigebereich für Auftragsinformationen]: Zeigt Informationen zum Auftrag an.

(7) [Fortschrittsanzeige]:

Zeigt den Druckfortschritt des aktuellen Auftrags an. Die Anzeige nimmt allmählich zu und gibt so den Druckfortschritt an.

#### 🔗 HINWEIS

Nähere Informationen zu den Einstellungen, die sich nicht auf den Druckerstatus beziehen Siehe Hilfe.

"Informationen zur Verwendung der Hilfe"

## Informationen zum Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien]

Wenn Sie auf [ 🔊 ] (Verbrauchsmaterialangaben) im Statusfenster des Druckers klicken, wird das Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien] angezeigt.

\* Sie können das Dialogfeld auch anzeigen, indem Sie im Menü [Optionen] die Option Informationen zu Verbrauchsmaterialien] auswählen.

Sie können den Status der Tonerpatronen im Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien] überprüfen.

Informationen :	zu Verbrauchsmaterialien		×
Info Tonespation	ve		
Cyan		Verfügber	
Magenta:		Verlügber	
Yellow:		Verligber	
Black:		Verfägber	
			2
		OK Hille	ו

#### [Info Tonerpatrone]:

Zeigt den Status der Tonerpatronen für jede Farbe an. Der Inhalt und die Lösungen der Statusleisten und Meldungen lauten wie folgt.

Statusleiste	Meldung	Inhalt und Lösungen
	<verfügbar></verfügbar>	• Setzen Sie die Verwendung wie gewohnt fort.
		• Sie können den Druckvorgang fortsetzen.
	<patrone fast="" leer=""></patrone>	<ul> <li>Halten Sie eine neue Tonerpatrone der angegebenen Farbe bereit.</li> <li>Es empfiehlt sich, dass Sie die Tonerpatrone durch eine neue Tonerpatrone ersetzen, bevor größere Datenmengen ausgedruckt werden.</li> </ul>
---	-------------------------------------	---
•	<patrone ersetzen=""></patrone>	<ul> <li>Wenn die schwarze Tonerpatrone das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, stoppt der Drucker den Druckvorgang und Sie können den Druckauftrag nicht fortsetzen.</li> <li>Wenn eine der Tonerpatronen (mit Ausnahme von Schwarz) das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, können Sie nur in Schwarzweiß drucken.</li> <li>Ersetzen Sie die Tonerpatrone der angegebenen Farbe durch eine neue.</li> </ul>
	<patrone prüfen=""></patrone>	<ul> <li>Der Drucker stoppt den Druckvorgang.</li> <li>Es wurden möglicherweise Tonerpatronen, die keine verlässliche Druckqualität bieten, oder bereits benutzte Tonerpatronen, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, eingesetzt. Diese Patronen können technische Störungen hervorrufen und sollten daher durch neue Patronen ersetzt werden.</li> </ul>
	<patrone einsetzen=""></patrone>	<ul><li>Der Drucker stoppt den Druckvorgang.</li><li>Setzen Sie die Tonerpatronen korrekt ein.</li></ul>

- Anzeigen von Remote UI
- <u>Überprüfen des Druckerstatus</u>

#### Anzeigen von Remote UI

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 🐼 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.



"Remote UI"

## Überprüfen des Druckerstatus

Durch Abrufen von Informationen vom Drucker können Sie den aktuellen Druckerstatus und Druckerinformationen in Remote UI anzeigen.

Zur Überprüfung des Druckerstatus wählen Sie [Status] oder [Funktionen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.



• <u>Seite [Status]</u>

Sie können den Status der Papierzufuhren und Tonerpatronen oder andere Informationen überprüfen.

• Seite [Funktionen]

Sie können die Verfügbarkeit des optionalen Zubehörs und die Gesamtzahl der gedruckten Seiten überprüfen.

## Seite [Status]



#### (1) [Gerätestatus]:

Zeigt Meldungen über den Druckerstatus an. Darüber hinaus ändert sich abhängig vom Druckerstatus die Anzeigenfarbe wie folgt.

🦲 (Grün):	Normal
	(Der Drucker ist druckbereit.)
◯ (Gelb):	Der Drucker benötigt Aufmerksamkeit, obwohl sich dieser Status nicht auf den Auftrag auswirkt.
	(Es wird eine Warnung angezeigt.)
🧶 (Rot):	Aus einem bestimmten Grund kann kein Druckvorgang durchgeführt werden.
	(Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.)
(blinkt rot)	Im Drucker ist ein Fehler aufgetreten und der Drucker kann nicht ordnungsgemäß betrieben
	werden.
	(Es wird ein Serviceaufruf angezeigt.)

#### (2) [Fehlerinformationen]:

Wenn darauf geklickt wird, werden Informationen (Situationserläuterungen, Lösungen usw.) zu dem im Drucker aufgetretenen Fehler angezeigt.

#### (3) [Papierinformationen]:

Zeigt Informationen zu den Papierzufuhren an.



- (A): Die Namen der einzelnen Papierzufuhren
- (B): Die Symbole zur Anzeige der in den einzelnen Papierzufuhren verbleibenden Papiermenge
- (C): Das Papierformat in den einzelnen Papierzufuhren

#### (4) [Verbrauchsmaterialien]:

Zeigt den Status der Tonerpatronen für jede Farbe an. Der Inhalt und die Lösungen der Meldungen lauten wie folgt.

Meldung	Inhalt und Lösungen
<verfügbar></verfügbar>	• Setzen Sie die Verwendung wie gewohnt fort.
<patrone fast="" leer=""></patrone>	<ul> <li>Sie können den Druckvorgang fortsetzen.</li> <li>Halten Sie eine neue Tonerpatrone der angegebenen Farbe bereit.</li> <li>Es empfiehlt sich, dass Sie die Tonerpatrone durch eine neue Tonerpatrone ersetzen, bevor größere Datenmengen ausgedruckt werden.</li> </ul>
<patrone ersetzen=""></patrone>	<ul> <li>Wenn die schwarze Tonerpatrone das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, stoppt der Drucker den Druckvorgang und Sie können den Druckauftrag nicht fortsetzen.</li> <li>Wenn eine der Tonerpatronen (mit Ausnahme von Schwarz) das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, können Sie nur in Schwarzweiß drucken.</li> <li>Ersetzen Sie die Tonerpatrone der angegebenen Farbe durch eine neue.</li> </ul>
<patrone prüfen=""></patrone>	<ul> <li>Der Drucker stoppt den Druckvorgang.</li> <li>Es wurden möglicherweise Tonerpatronen, die keine verlässliche Druckqualität bieten, oder bereits benutzte Tonerpatronen, die das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben, eingesetzt. Diese Patronen können technische Störungen hervorrufen und sollten daher durch neue Patronen ersetzt werden.</li> </ul>
<patrone einsetzen=""></patrone>	<ul><li>Der Drucker stoppt den Druckvorgang.</li><li>Setzen Sie die Tonerpatronen korrekt ein.</li></ul>

## Seite [Funktionen]

Benate UI [Funktionen] : ;	LEP Protoci - Microsoft Internet Explorer		
Same Seament Banne Ca	vereen Egros (		
3 2444 + 10 - 11 1	🗿 🕼 🔑 Suchen 🦋 Pavoriten 🕑 🕻	a. @ 🔤	Leto
Adhagaa 🖓 hityy (1192-168-0-215).	ahlequipment shtai		👻 💽 Wadwein
Remote UI			
Oberate Seite » Geniteverwal	anos Funktioners		
	Funktionen		Zalakti akturisiset 🛫 ?
			10.05 2212 11 22 25
Klicken Sie auf die	Max. Druckgeschwindigkeit :	20ppm	
schaltrache unten, um sich als Administrator	Gesamtzahl gedruckter Selten :	0	
einzuroggen.	Anzahl von Kassetten :	<1/A>	
Admin-Passwort:			
	PDL:	CAPT	
Zur Angebe der Geräteeinstellungen geben	Tonerpatrone :	Ovan Toner Carbidge for LBP7210C	
Bie das Administratomasswort ein		Magenta Toner Cartridge for LBP7210C	
und melden sich en.		Black Toner Cartridge for LBP7210C	
	-		
Geräteverwaltung			
Status			
Informationen			
Funktionen			

(1) Zeigt Informationen zur maximalen Druckgeschwindigkeit, zur Gesamtzahl der gedruckten Seiten usw. an.

## [F-10] Verwenden der Hilfe

Nähere Informationen zu den einzelnen Einstellungen im Druckertreiber oder im Statusfenster des Druckers finden Sie in den Anweisungen in der Hilfe.

Verwenden Sie die Hilfe wie folgt.

Sele einichten Endvera	telung Parieta futr Dualitie	
Dow	Standardeinstellungen	V Hnzwiger(]L. Beateler(2).
Ausgabegethode:	Druck	¥.
	Sekerágmat	A4
	📥 jurgsbefornst:	An Seitenformat enpassen
	Kopiers	1 💭 [1 biz 999]
	Austrichtung A @ Hox	chromet
	Seijenlayout	1 1 441
	Manuelle Skaljerung	
1 / 57 51/	11/11 Skalengy	100 (\$ \$; [25 bit 200]
A4 (Skalerung: Auto)	Wasserzeighen Neme Wasserzeichen:	VERTRALLICH
A4 [5kalerung: Auto] Einstellungen erge	igen Nore Wasserzeichen:	VERTRAULICH

Wenn Sie die Hilfe aus dem Statusfenster des Druckers anzeigen, wählen Sie aus dem Menü [Hilfe] die Option [Hilfethemen] aus.



2. Zeigen Sie die Option an, zu der Sie Informationen wünschen.

- Anzeigen der gewünschten Option über "Inhalt"
- Anzeigen der gewünschten Option über "Index"
- <u>Abrufen eines in der Hilfe enthaltenen Wortes oder Begriffes und</u> <u>Anzeigen der gewünschten Option</u>

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Thema angezeigt wird, wobei [Ausrichtung] auf der Registerkarte [Seite einrichten] als Beispiel dient.

## Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Inhalt] an.
- (2) Wählen Sie eine Registerkarte, ein Dialogfeld oder Sonstiges für die von Ihnen gewünschte Option aus.



2. Klicken Sie auf die gewünschte Option.



Anzeigen der gewünschten Option über "Index"

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Thema angezeigt wird, wobei [Wasserzeichen bearbeiten] auf der Registerkarte [Seite einrichten] als Beispiel dient.

## Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Index] an.
- (2) Geben Sie Schlüsselwörter für die gewünschte Option ein.



**2.** Doppelklicken Sie auf die gewünschte Option.



3. Klicken Sie auf die gewünschte Option.



# Abrufen eines in der Hilfe enthaltenen Wortes oder Begriffes und Anzeigen der gewünschten Option

Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Thema angezeigt wird, wobei [Seitenlayout] auf der Registerkarte [Seite einrichten] als Beispiel dient.

## **1** Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Suchen] an.
- (2) Geben Sie ein Wort oder einen Begriff ein, der im Zusammenhang mit der gewünschten Option steht.



2. Klicken Sie auf [Themen auflisten].



**3.** Doppelklicken Sie in den aufgelisteten Themen auf eine Registerkarte, ein Dialogfeld oder Sonstiges für Ihre gewünschte Option.



4. Klicken Sie auf die gewünschte Option.

📽 Hilfe für Canon LBP7210C	
🗐 🖙 🎒 📅 Ausblenden Zurück: Dracken Opfionen	
Authender Zauck Direction Upboren Induit Ingdes Suchen Suchbauffel gingsberr Suchbauffel gingsberr Thomen auflither Argeligen Thege wilder: Gefunder: 4 The Preston Rang Registerkante (En., Hiller für., 1 Registerkante (En., Hiller für., 2 Registerkante (En., Hiller für., 4	Registerkarte [Seite einrichten]
□Vorheige Engebrisse sychen ⊘Ryrfiche Wärte suchen ⊡Na ]tel suchen	Einstellen Inselentin Einstellen Inselentin Einstellenter des Druckens enzeigent (Bareutzerdefniertes Papierformat) (Satemortionen) (Standard wiederheinstellen)

## [F-11] Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier

- <u>Verwendbares Papier</u>
- Nicht verwendbares Papier

## **Verwendbares Papier**

- Papierformat
- <u>Papiertyp</u>

## Papierformat

Im Folgenden werden die Papierformate aufgeführt, die mit diesem Drucker verwendet werden können.

• Das Papier ist für den Einseitendruck und automatischen Doppelseitendruck verfügbar.

: Das Papier ist nur für den Einseitendruck verfügbar.

-: Das Papier kann für den Druck nicht verwendet werden.

Paniarformat	Papierzufuhr			
	Mehrzweck-Papierfach	Fach 1	Fach 2 (optional)	
A4 (210,0 mm x 297,0 mm)	•	•	•	
B5 (182,0 mm x 257,0 mm)	•	•	•	
A5 (148,0 mm x 210,0 mm)	0	0	0	
Legal (8,50 Inch x 14,00 Inch)	•	•	•	
Foolscap (8,50 Inch x 13,00 Inch)	•	•	•	
Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch)	•	•	•	
Executive (7,25 Inch x 10,50 Inch)	•	•	•	
Statement (5,50 Inch x 8,50 Inch)	0	0	0	

Briefumschlag DL (110,0 mm x 220,0 mm)	0	0	0
Briefumschlag Nr. 10 (COM10) (104,7 mm x 241,3 mm)	0	0	0
Briefumschlag C5 (162,0 mm x 229,0 mm)	0	0	0
Briefumschlag Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)	0	_	_
Briefumschlag B5 (176,0 mm x 250,0 mm)	0	0	0
Indexkarte (102,0 x 152,0 mm, 127,0 x 203,0 mm)	0	—	—
Benutzerdefiniertes Papierformat	O*1	O*2	O <sup>*2</sup>

\*1 Es kann Papier mit benutzerdefiniertem Format eingelegt werden, das 76,2 bis 215,9 mm breit und 127,0 bis 355,6 mm lang ist.

\*2 Es kann Papier mit benutzerdefiniertem Format eingelegt werden, das 100,0 bis 215,9 mm breit und 148,0 bis 355,6 mm lang ist.

## 👔 WICHTIG

#### Informationen zur Druckgeschwindigkeit

- Die Druckgeschwindigkeit kann sich je nach den Einstellungen für Papierformat, Papiertyp und Anzahl der Kopien verringern.
- Wenn kontinuierlich auf Papier gedruckt wird, dessen Breite weniger als 202,0 mm beträgt, kann sich die Druckgeschwindigkeit allmählich verringern.

## Papiertyp

Im Folgenden werden die Papiertypen aufgeführt, die mit diesem Drucker verwendet werden können.

• Das Papier ist für den Einseitendruck und automatischen Doppelseitendruck verfügbar.

O: Das Papier ist nur für den Einseitendruck verfügbar.

-: Das Papier kann für den Druck nicht verwendet werden.

	Einstellung für [Papiertyp] im Druckertreiber	Papierzufuhr		
Papiertyp		Mehrzweck-Papierfach	Fach 1	Fach 2 (optional)

	60 bis 74 g/m <sup>2</sup>	[Normalpapier L] <sup>*2</sup>	•	•	•
Normalpapier <sup>*1</sup>	60 g/m <sup>2</sup>	[Normalpapier L2] <sup>*5</sup>	•	•	•
	70 bis 90 g/m <sup>2</sup>	[Normalpapier] <sup>*2*3</sup>	•	•	•
	86 bis 119 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 1] <sup>*3</sup>	•	•	•
Schweres Papier	120 bis 128 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 2]	•	•	•
	129 bis 176 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 3]	•*6	•*7	●* <sup>7</sup>
Folie (nur Schwarzweißdruck)		[Folie]	0	_	-
Etikett		[Etiketten]	0	0	0
	100 bis 110 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtetes Papier 1]	•	•	•
Beschichtetes Papier	120 bis 130 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtetes Papier 2]	•	•	•
	155 bis 165 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtetes Papier 3]	•	•	•
	210 bis 220 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtetes Papier 4]	0	0	0
Briefumschlag		[Briefumschlag]	0	O*9	0*9
		[Briefumschlag H] <sup>*8</sup>	0	O*9	O*9

\*1 Recyclingpapier kann als Normalpapier verwendet werden.

\*2 Wenn Sie auf Papier mit einem Gewicht von 70 bis 74 g/m<sup>2</sup> drucken möchten, können Sie entweder [Normalpapier] oder [Normalpapier L] angeben.<sup>\*4</sup>

- \*3 Wenn Sie auf Papier mit einem Gewicht von 86 bis 90 g/m<sup>2</sup> drucken möchten, können Sie entweder [Normalpapier] oder [Schweres Papier 1] angeben.<sup>\*4</sup>
- \*4 Wenn eine der Einstellungen die folgenden Probleme usw. verursacht, geben Sie die andere Einstellung für den Druck an.
  - Das ausgegebene Papier wellt sich.
  - Auf nicht bedruckten Bereichen erscheinen Restbilder.
  - Der Toner haftet nicht gut auf dem Papier und der Ausdruck ist blass.

- \*5 Falls das gedruckte Papier sich wellt (die gedruckte Seite wellt sich nach außen), wenn beim Druckvorgang 60 g/m<sup>2</sup> Papier [Normalpapier L] ausgewählt ist, wählen Sie [Normalpapier L2].
- $^{*6}$  164 bis 176 g/m<sup>2</sup> schweres Papier kann nicht per Doppelseitendruck gedruckt werden.
- \*7 Sie können 129 bis 163 g/m<sup>2</sup> schweres Papier einlegen.
- \*8 Wenn Sie bei einem Druck mit Auswahl von [Briefumschlag] die Tonerhaftung verbessern möchten, wählen Sie [Briefumschlag H] aus.
- \*9 Briefumschlag Monarch kann nicht eingelegt werden.

## 👔 WICHTIG

#### Informationen zur Druckgeschwindigkeit

Die Druckgeschwindigkeit kann sich je nach den Einstellungen für Papierformat, Papiertyp und Anzahl der Kopien verringern.

#### Normalpapier

Dieser Drucker kann auf Normalpapier (60 bis 90 g/m<sup>2</sup>) der folgenden Formate drucken.

- Standardpapierformat: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Statement
- Benutzerdefiniertes Papierformat: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Länge 127,0 bis 355,6 mm
- <sup>†</sup> Papier des Formats A4, B5, Legal, Letter, Executive oder Foolscap ist für den automatischen Doppelseitendruck verfügbar.
- <sup>†</sup>Recyclingpapier kann als Normalpapier verwendet werden.

#### **Schweres Papier**

Dieser Drucker kann auf schwerem Papier (86 bis 176  $g/m^2$ ) der folgenden Formate drucken.

- Standardpapierformat: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Foolscap, Statement
- Benutzerdefiniertes Papierformat: Breite 76,2 bis 215,9 mm; Länge 127,0 bis 355,6 mm
- <sup>†</sup> Papier des Formats A4, B5, Legal, Letter, Executive oder Foolscap ist für den automatischen Doppelseitendruck verfügbar.

<sup>†</sup>164 bis 176 g/m<sup>2</sup> schweres Papier kann nicht per Doppelseitendruck gedruckt werden.

### WICHTIG

#### Informationen zur Druckgeschwindigkeit

Beim Drucken auf schwerem Papier verringert sich die Druckgeschwindigkeit.

#### Folie

Dieser Drucker kann auf Folien des Formats A4 und Letter drucken.

#### WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von Folien

- Folien können nur schwarzweiß ausgedruckt werden.
- Fächern Sie die Folien vor dem Einlegen sorgfältig durch, da sie aneinander haften können.

- Achten Sie darauf, die zu bedruckende Oberfläche der Folien nicht mit Fingerabdrücken, Staub oder Öl zu beschmutzen.
- Beim Drucken auf Folien verringert sich die Druckgeschwindigkeit.

#### Etikett

Dieser Drucker kann auf Etiketten des Formats A4 und Letter drucken.

#### 👔 WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von Etiketten

- Verwenden Sie nicht die folgenden Etikettentypen. Wenn Sie nicht geeignete Etiketten verwenden, kann dies zu einem schwer zu beseitigenden Papierstau führen oder Beschädigungen des Druckers zur Folge haben.
  - Abgezogene Etiketten oder teilweise verwendete Etiketten
  - Beschichtete Etiketten, die sich leicht vom Trägerblatt lösen lassen
  - Etiketten mit ungleichmäßigem Klebstoff
- Beim Drucken auf Etiketten verringert sich die Druckgeschwindigkeit.

#### **Beschichtetes Papier**

Dieser Drucker kann auf dem folgenden beschichteten Papier drucken.

- Format: A4, Letter
- Gewicht: 100 bis 110 g/m<sup>2</sup>, 120 bis 130 g/m<sup>2</sup>, 155 bis 165 g/m<sup>2</sup>, 210 bis 220 g/m<sup>2</sup>

#### Briefumschlag

Dieser Drucker kann auf den folgenden Briefumschlägen drucken.



#### 👔 WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Verwenden von Briefumschlägen

- Verwenden Sie nicht die folgenden Briefumschlagtypen. Wenn Sie nicht geeignete Briefumschläge verwenden, kann dies zu einem schwer zu beseitigenden Papierstau führen oder Beschädigungen des Druckers zur Folge haben.
  - Briefumschläge mit Befestigungsteilen oder Druckknöpfen
  - Briefumschläge mit Adressfenstern

- Briefumschläge mit Klebstoff auf der Oberfläche
- Zerknitterte oder geknickte Briefumschläge
- Schlecht hergestellte Briefumschläge, bei denen die mit Leim beschichteten Teile ungleichmäßig sind
- Briefumschläge mit ungewöhnlicher Form
- Bevor Sie die Briefumschläge einlegen, sollten Sie den Stapel Briefumschläge glatt streichen, damit die eventuell darin enthaltene Luft entweichen kann, und die gefalteten Kanten zusammendrücken.
- Drucken Sie nicht auf der Rückseite (geleimte Seite) der Briefumschläge.
- Beim Drucken auf Briefumschlägen verringert sich die Druckgeschwindigkeit.

#### 📀 HINWEIS

Wenn auf Briefumschlägen gedruckt wird Die Briefumschläge können unter Umständen Knitterfalten bekommen.

## Nicht verwendbares Papier

Verwenden Sie die folgenden Papiertypen nicht, da dies sonst zu Papierstau, Drucker-Fehlfunktion oder Beschädigung des Druckers führen kann.

- Nicht ordnungsgemäß gelagertes Papier
- Gelochtes oder perforiertes Papier
- Mit Klebstoff oder einer speziellen Beschichtung versehenes Papier
- Mit nicht erwünschten Substanzen versehenes Papier
- Papier, an dem Toner nur schwer anhaften kann

## Nicht ordnungsgemäß gelagertes Papier

- Geknicktes oder gefalztes Papier
- Gerissenes oder beschädigtes Papier
- Zerknittertes Papier
- Gewelltes Papier
- Nasses oder feuchtes Papier
- Papier mit rauen Kanten
- Papier in ungewöhnlichen Formen

## **Gelochtes oder perforiertes Papier**

• Gelochtes Papier

• Perforiertes Papier

## Mit Klebstoff oder einer speziellen Beschichtung versehenes Papier

- Hitzeempfindliches Papier
- Mit Klebstoff versehenes Papier
- Karbonpapier
- Etiketten, die sich leicht lösen lassen
- Chemisch behandeltes Farbpapier
- Spezialbeschichtetes Papier (beschichtetes Papier für Tintenstrahldrucker usw.)
- Papier, das Farbe enthält, die schmilzt, brennt, verdampft oder schädliche Gase abgibt, wenn sie der Aufheiztemperatur der Fixiereinheit oder Temperaturen darunter ausgesetzt ist

## Mit nicht erwünschten Substanzen versehenes Papier

- Papier mit Heftklammern, Büroklammern, Schleifen oder Bändern
- Papier, auf dem bereits mit einem Kopiergerät oder einem anderen Drucker gedruckt wurde (Die Rückseite des Papiers ist ebenfalls ungeeignet.)

## Papier, an dem Toner nur schwer anhaften kann

- Papier mit rauer Oberfläche
- Papier mit dicken Fasern
- Papier mit extrem rauer oder glatter Oberfläche
- Papier, das dicker oder dünner als das angegebene verwendbare Papier ist
   <u>Papiertyp</u>

## [F-12] Bedruckbarer Bereich

- Normalpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten und beschichtetes Papier
- Briefumschlag

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn Sie den bedruckbaren Bereich erweitern möchten

Geben Sie die folgenden Einstellungen im Druckertreiber an.

- 1. Klicken Sie auf der Registerkarte [Endverarbeitung] auf [Erweiterte Einstellungen].
- 2. Setzen Sie [Druck links oben auf dem Blatt beginnen] auf [Ein].
  - t

Abhängig von den zu druckenden Druckdaten kann die Kante des Papiers beim Druck teilweise fehlen oder bei einem Farbdruck verschmieren.

## Normalpapier, schweres Papier, Folien, Etiketten und beschichtetes Papier

Sie können auf der gesamten Papierfläche bis auf die 5-mm-Randbereiche drucken.



#### Briefumschlag

Dieser Drucker kann auf dem folgenden Bereich drucken.

Abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung müssen Sie den bedruckbaren Bereich vor dem Drucken möglicherweise ändern.

## (Beispiel: Briefumschlag Nr.10)



## WICHTIG

#### Wenn auf Briefumschlägen gedruckt wird

Es wird empfohlen, das Dokument so zu konfigurieren, dass die Daten kleiner als der bedruckbare Bereich gedruckt werden.

Wenn der gesamte Druckbereich bedruckt wird, lässt sich die optimale Druckqualität möglicherweise nicht erzielen.

- Lagern von Papier
- Lagern von Ausdrucken

## Lagern von Papier

Die Qualität des Papiers kann sich verschlechtern, wenn es unsachgemäß gelagert wird, auch wenn das Papier den normalen Spezifikationen entspricht.

Minderwertiges Papier kann fehlerhafte Papiereinzüge, Papierstaus oder eine Verschlechterung der Druckqualität verursachen.

#### Lagern von Papier

Beachten Sie bei der Papierlagerung und im Umgang mit Papier die folgenden Richtlinien.

- Lagern Sie Papier auf einer ebenen Fläche.
- Um zu vermeiden, dass Papier feucht wird oder austrocknet, bewahren Sie es in der Verpackung auf, bis es verwendet wird.
- Lagern Sie Papier nicht unter Bedingungen, unter denen es wellig werden oder knittern kann.
- Lagern Sie Papier nicht vertikal und legen Sie nicht zu viele Papierstapel übereinander.

Lagern Sie Papier nicht an folgenden Orten.

- Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
- Orte, die hoher Feuchtigkeit ausgesetzt sind
- Trockene Orte
- Orte, deren Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitswerte sich signifikant von denen am Druckerstandort unterscheiden

#### Wenn Sie auf feuchtem Papier drucken

Wenn Sie auf feuchtem Papier drucken, wird aus dem Druckerausgabebereich möglicherweise Dampf abgegeben. Dies ist keine Fehlfunktion, da die Feuchtigkeit im Papier durch die bei der Tonerfixierung entstehende Hitze verdampft. (Dies tritt häufiger auf, wenn die Zimmertemperatur niedrig ist.)

#### WARNUNG

#### Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen

Wenn Sie einen verbrannten Geruch wahrnehmen, schalten Sie den Drucker sofort aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich dann an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort. Wird der Drucker weiter verwendet, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

## Lagern von Ausdrucken

Beachten Sie bei der Handhabung oder Aufbewahrung des mit diesem Drucker bedruckten Papiers die folgenden

#### Aspekte.

#### Lagern von Ausdrucken

- Lagern Sie das Papier auf einer ebenen Fläche.
- Bewahren Sie die Ausdrucke nicht in Hüllen aus PVC-Material auf, da dies zum Schmelzen von Toner und Haften am PVC-Material führen kann. Toner kann sich lösen, wenn Ausdrucke gefaltet oder geknickt werden.
- Lagern Sie Ausdrucke unter Bedingungen, unter denen sie nicht gefaltet oder geknickt werden, da sich der Toner ablösen kann.
- Legen Sie die Ausdrucke in einem Aktenordner ab, wenn sie über einen längeren Zeitraum (zwei Jahre oder länger) aufbewahrt werden sollen.
- Die Ausdrucke können ihre Farben verlieren, wenn sie über einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden.
- Lagern Sie die Ausdrucke nicht an Orten, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Kleben von Ausdrucken mit Klebstoff

- Verwenden Sie nur Klebstoffe ohne Lösungsmittel.
- Prüfen Sie den Klebstoff vor der Verwendung auf einem nicht mehr benötigten Ausdruck.
- Bevor mit Klebstoff versehene Ausdrucke gestapelt werden, vergewissern Sie sich, dass der Klebstoff vollständig getrocknet ist.

## [F-14] Ausrichtung des Papiers beim Einlegen

Wenn Sie auf Papier mit einem Briefkopf oder Logo drucken möchten, legen Sie das Papier wie folgt in der richtigen Ausrichtung ein.

in der Tabelle gibt die Einzugrichtung an.

	Hochformat	Querformat
Papierkassette (Einseitendruck)	(mit der zu bedruckenden Seite nach oben)	(mit der zu bedruckenden Seite nach oben)
Papierkassette (automatischer Doppelseitendruck)		CONTRACTOR OF THE STREET
	(mit der vorderen Seite nach unten)	(mit der vorderen Seite nach unten)
Mehrzweck-Papierfach (Einseitendruck)		250
	(mit der zu bedruckenden Seite nach oben)	(mit der zu bedruckenden Seite nach oben)
Mehrzweck-Papierfach (automatischer Doppelseitendruck)		
	(mit der vorderen Seite nach unten)	(mit der vorderen Seite nach unten)



## [F-15] Papierzufuhr

- <u>Papierzufuhrtyp</u>
- Papierfassungsvermögen der Papierzufuhr
- Auswählen einer Papierzufuhr
- Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Mehrzweck-Papierfach oder der Papierkassette

## Papierzufuhrtyp

Dieser Drucker verfügt über die folgenden Papierzufuhren.

(A): Mehrzweck-Papierfach(B): Fach 1(C): Fach 2 (optional)



#### WICHTIG

Wenn auf Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach oder der Fach 2 gedruckt wird Vergewissern Sie sich, dass Fach 1 eingestellt ist, bevor Sie auf Papier aus Fach 2 drucken.

## Papierfassungsvermögen der Papierzufuhr

-: Die Papierzufuhr kann nicht verwendet werden.

Doniortun	Papierzufuhr				
rapiertyp	Mehrzweck-Papierfach	Fach 1	Fach 2 (optional)		
Normalpapier (z. B. 80 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 50 Blatt	Ca. 250 Blatt	Ca. 250 Blatt		
Schweres Papier (z. B. 91 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 30 Blatt	Ca. 200 Blatt	Ca. 200 Blatt		
Schweres Papier (z. B. 128 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 20 Blatt	Ca. 150 Blatt	Ca. 150 Blatt		

Folie (nur Schwarzweißdruck)	Ca. 20 Blatt	_	_
Etikett	Ca. 20 Blatt	Ca. 50 Blatt	Ca. 50 Blatt
Beschichtetes Papier	Ca. 20 Blatt	Ca. 50 Blatt	Ca. 50 Blatt
Briefumschlag	Ca. 5 Blatt	Ca. 10 Blatt	Ca. 10 Blatt

## Auswählen einer Papierzufuhr

Die Papierzufuhr kann im Druckertreiber auf der Registerkarte [Papierzufuhr] ausgewählt werden.

#### Wählen Sie [Papierzufuhr] aus.

(1) Zeigen Sie die Registerkarte [Papierzufuhr] an.

(2) Wählen Sie die zu verwendende Papierzufuhr.

eile eiwichten Endveratb	eitun Papierzu	w a.(1)		
hulk	🚺 Standa	edeinstellungen	Hinzufliger(1). Bearbeiter(2).	
ungebeggethode:	🏐 Druck		Y	
		Papieraumajt	Gleiches Papier für alle Seiten	~
		Papietnۇde	8/20 Mehrzweck Papierlach Fach 1 Fach 2	
A Contraction (Statement Auto)		Papietyp:	Nornalpapier	M
Einstellungen angeig	jen 🛃	Dryckaufing bein Verwenden des Mehzweck-Papierlachs unterbrechen     Dryckaufing mit Papier aus Mehzweck-Papierlach fortretzen     Auf der anderen Seite diugten		

#### 📀 HINWEIS

## Wenn [Papierauswahl] auf eine andere Einstellung als [Gleiches Papier für alle Seiten] eingestellt ist

Die Einstellung für [Papierzufuhr] ändert sich wie folgt.

- [Erste Seite]
- [Zweite Seite]
- [Deckblatt]
- [Andere Seiten]
- [Letzte Seite]
- [Deckblatt]

Wählen Sie die für die einzelnen Seiten zu verwendende Papierzufuhr aus.

## Wenn auf Papier eines anderen Typs als Normalpapier oder Briefumschläge aus der Papierkassette gedruckt wird

Wählen Sie [Fach 1] oder [Fach 2] (optional) aus.

<sup>†</sup> Wenn Sie [Auto] ausgewählt haben, können Sie nicht auf Papier aus der Papierkassette drucken. (Das Papier wird aus dem Mehrzweck-Papierfach eingezogen.)

#### Anzeigen des Druckertreibers

"Drucken (Allgemeines Verfahren)"

"Ändern der Standardwerte für die Druckeinstellungen"

**Klicken Sie auf [OK].** 

# Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit dem Mehrzweck-Papierfach oder der Papierkassette

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie das Mehrzweck-Papierfach oder die Papierkassette handhaben.

- Schalten Sie den Drucker unbedingt einmal ein, wenn Sie zum ersten Mal nach der Installation des Papiereinzugs Papier in die Papierkassette einlegen.
- Beachten Sie während des Drucks die folgenden Punkte. Es kann andernfalls zu einem Papierstau oder zu einer Beschädigung des Druckers kommen.
  - Ziehen Sie die Papierkassette nicht heraus.
  - Berühren Sie das Papier im Mehrzweck-Papierfach nicht und ziehen Sie es nicht heraus.
- Füllen Sie die Papierkassette wieder auf, wenn das eingelegte Papier verbraucht wurde. Wenn die Papierkassette wieder aufgefüllt wird, wenn sich noch Papier in der Kassette befindet, kann dies zu einem fehlerhaften Papiereinzug führen.
- Legen Sie nichts anderes als das zu bedruckende Papier auf das Mehrzweck-Papierfach. Drücken Sie zudem das Mehrzweck-Papierfach nicht mit Gewalt nach unten und seien Sie im Umgang mit dem Mehrzweck-Papierfach vorsichtig. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Mehrzweck-Papierfachs kommen.
- Berühren Sie nicht das schwarze Gummipolster (A) in der Papierkassette. Dies kann zu einem fehlerhaften Papiereinzug führen.



- Wenn Sie auf Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach oder der Fach 2 (optional) drucken, vergewissern Sie sich vor dem Drucken, dass Fach 1 eingestellt ist.
- Entfernen Sie das in das Mehrzweck-Papierfach eingelegte Papier, bevor Sie das Fach schließen. Darüber hinaus sollten Sie das Mehrzweck-Papierfach geschlossen halten, wenn es nicht verwendet wird.

## [F-16] Ausgabefach

- <u>Ausgabefach</u>
- Papierfassungsvermögen des Ausgabefachs

## Ausgabefach

Das gedruckte Papier wird in das Ausgabefach im oberen Bereich des Druckers mit der bedruckten Seite nach unten ausgegeben.



#### **VORSICHT**

## Halten Sie Ihre Hände und Kleidung fern von den Rollen im Ausgabebereich.

Auch wenn der Drucker nicht druckt, können sich die Rollen plötzlich drehen und Ihre Hände oder Kleidung einklemmen, was zu Verletzungen führen kann.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen von gestautem Papier

Das gedruckte Papier kann unmittelbar nach der Ausgabe heiß sein. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Papier entfernt und ausgerichtet wird, und zwar besonders bei fortgesetztem Druck. Andernfalls können Sie sich Verbrennungen zuziehen.

#### WICHTIG

## Berühren Sie beim automatischen Doppelseitendruck das Papier nicht, bis es vollständig ausgegeben wurde.

Das Papier wird nach dem Bedrucken der Vorderseite zuerst teilweise ausgegeben und dann zum Bedrucken der Rückseite erneut eingezogen.

#### Berühren Sie das Ausgabefach und seine Umgebung nicht, wenn Sie Papier entfernen.

Der Bereich um das Ausgabefach herum ist während des Druckvorgangs und unmittelbar danach stark erhitzt. Berühren Sie nicht den Bereich in der Umgebung des Ausgabefachs, wenn Sie Papier entfernen oder einen Papierstau beseitigen.



## HINWEIS

Wenn die Meldung <Ausgabefach ist voll> angezeigt wird Wenn die Meldung <Ausgabefach ist voll> im Statusfenster des Druckers angezeigt wird, nehmen Sie das Papier aus dem Ausgabefach heraus.

## Papierfassungsvermögen des Ausgabefachs

Papiertyp	Papierfassungsvermögen*	
Normalpapier (z. B. 80 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 125 Blatt	
Schweres Papier (z. B. 91 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 50 Blatt	
Schweres Papier (z. B. 128 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 50 Blatt	
Folie (nur Schwarzweißdruck)	Ca. 10 Blatt	
Etikett	Ca. 10 Blatt	
Beschichtetes Papier	Ca. 50 Blatt	
Briefumschlag	Ca. 10 Blatt	

\* Das tatsächliche Papierfassungsvermögen variiert abhängig von der Installationsumgebung und dem verwendeten Papiertyp.

## [F-17] Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)

- Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in die Papierkassette
- <u>Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in das Mehrzweck-</u> <u>Papierfach</u>

# Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in die Papierkassette

Das folgende Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) kann in die Papierkassette eingelegt werden.

Papiertyp	Papierformat
Normalpapier (60 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) Schweres Papier (86 bis 163 g/m <sup>2</sup> )	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) B5 (182,0 mm x 257,0 mm) A5 (148,0 mm x 210,0 mm) Legal (8,50 Inch x 14,00 Inch) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch) Executive (7,25 Inch x 10,50 Inch) Foolscap (8,50 Inch x 13,00 Inch) Statement (5,50 Inch x 8,50 Inch)
Etikett Beschichtetes Papier	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch)

### Schritt 1: <u>Einlegen von Papier in die Kassette</u> Schritt 2: <u>Registrieren des Papierformats</u>

#### WICHTIG

Ausführliche Informationen zu verwendbarem Papier "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"

#### Handhabung der Papierkassette

"Papierzufuhr"

#### 🔗 HINWEIS

**Einlegen von Papier in Fach 2 (optionaler Papiereinzug)** Legen Sie das Papier in Fach 2 auf dieselbe Weise ein wie in Fach 1.

## Schritt 1: Einlegen von Papier in die Papierkassette

Ziehen Sie die Papierkassette heraus.



## **VORSICHT**

#### Stellen Sie sicher, dass die Papierkassette entfernt wird.

Wenn Papier eingelegt wird, während die Papierkassette halb herausgezogen ist, kann die Papierkassette herunterfallen oder der Drucker beschädigt werden, was zu Verletzungen von Personen führen kann.

2. Schieben Sie die Papierführungen zur Position des einzulegenden Papierformats.

#### Schieben Sie die seitlichen Papierführungen.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel.
- (2) Schieben Sie die Papierführungen zur Position des einzulegenden Papierformats.
  - **†** Richten Sie die Position von (A) an der Formatmarkierung für das einzulegende Papier aus.
  - <sup>†</sup>Die seitlichen Papierführungen bewegen sich zueinander.



#### Schieben Sie die Papierführung, die sich vorne in der Mitte befindet.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel.
- (2) Schieben Sie die Papierführungen zur Position des einzulegenden Papierformats.
  - **†** Richten Sie die Position von (A) an der Formatmarkierung für das einzulegende Papier aus.



## Ziehen Sie die Papierkassette heraus, bevor Sie Papier des Formats Legal einlegen.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel vorne rechts.
- (2) Passen Sie die Länge der Papierkassette an.



### 📀 HINWEIS

#### Formatabkürzungen auf den Papierführungen

Papierformat	Papierführung
Legal	LGL
Letter	LTR
Executive	EXEC
В5	JIS B5

**3.** Wenn Sie Etiketten oder beschichtetes Papier einlegen, fächern Sie jeweils einige Blätter durch und richten dann die Kanten aus.



## VORSICHT

#### Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

### **WICHTIG**

#### Seien Sie im Umgang mit Etiketten oder beschichtetem Papier vorsichtig.

- Wenn Sie Etiketten oder beschichtetes Papier verwenden, fächern Sie die Blätter sorgfältig durch und legen Sie sie erneut ein. Wenn die Blätter nicht sorgfältig durchgefächert werden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden, was zu einem Papierstau führt.
- Wenn Sie beschichtetes Papier durchfächern oder ausrichten, halten Sie das Papier möglichst an den Kanten fest, um die zu bedruckende Oberfläche nicht zu berühren.
- Achten Sie darauf, die zu bedruckende Oberfläche von beschichtetem Papier nicht mit Fingerabdrücken, Staub oder Öl zu beschmutzen. Dies kann zu verminderter Druckqualität führen.
- 4. Legen Sie das Papier so ein, dass die Kanten des Papierstapels an der Vorderseite der Papierkassette ausgerichtet sind.



## **VORSICHT**

#### Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

## WICHTIG

Legen Sie das Papier unbedingt in Hochformat ein.



#### Überprüfen Sie unbedingt die Position der Papierführungen.

Wenn die Papierführung an eine falsche Position gesetzt wurde, kann dies zu einem fehlerhaften Papiereinzug führen.

#### Papierkassettenkapazität

Papiertyp	Papierkapazität
Normalpapier (z. B. 80 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 250 Blatt
Schweres Papier (z. B. 91 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 200 Blatt
Schweres Papier (z. B. 128 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 150 Blatt
Etikett	Ca. 50 Blatt
Beschichtetes Papier	Ca. 50 Blatt

#### Wenn schlecht geschnittenes Papier verwendet wird

Wenn Sie schlecht geschnittenes Papier verwenden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden. Fächern Sie das Papier in diesem Fall sorgfältig durch und richten Sie dann die Kanten des Stapels an einer harten und glatten Oberfläche sorgfältig aus.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn auf Papier mit Briefkopf oder Logo gedruckt wird

Lesen Sie den Abschnitt <u>"Ausrichtung des Papiers beim Einlegen"</u> und legen Sie das Papier in der richtigen Ausrichtung ein.
# 5. Halten Sie das Papier nach unten und legen Sie es dann unter die Haken (A) an den Papierführungen.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



#### WICHTIG

**Legen Sie keinen Papierstapel ein, der über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht.** Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Papierstapel über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

# 6. Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein.

Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



#### VORSICHT

Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen der Papierkassette Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen. Die Papierkassette des Druckers kann das Papierformat nicht automatisch erkennen. Deshalb müssen Sie das Format des eingelegten Papiers registrieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Papierformat zu registrieren.



 Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Geräteeinstellungen] → [Facheinstellungen] aus.



# 📀 HINWEIS

#### Wenn ein Papierformat registriert wird

Da Sie während eines Druckvorgangs kein Papierformat registrieren können, vergewissern Sie sich vor dem Registrieren des Papierformats, dass der Drucker keine Vorgänge durchführt. Sie können jedoch ein Papierformat registrieren, während eine der folgenden Meldungen angezeigt wird.

- <Angegebenes und eingelegtes Papier sind unterschiedlich>
- <Kein Papier>

## **3** Registrieren Sie das Papierformat.

(1) Wählen Sie das Format des in die Papierkassette eingelegten Papiers aus.

• Fach 1: Die mit der Druckereinheit gelieferte Papierkassette

• Fach 2: Die Papierkassette des optionalen Papiereinzugs

(2) Klicken Sie auf [OK].



# Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) in das Mehrzweck-Papierfach

Das folgende Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge) kann in das Mehrzweck-Papierfach eingelegt werden.

Papiertyp	Papierformat
Normalpapier (60 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) Schweres Papier (86 bis 176 g/m <sup>2</sup> )	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) B5 (182,0 mm x 257,0 mm) A5 (148,0 mm x 210,0 mm) Legal (8,50 Inch x 14,00 Inch) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch) Executive (7,25 Inch x 10,50 Inch) Foolscap (8,50 Inch x 13,00 Inch) Statement (5,50 Inch x 8,50 Inch)
Folie Etikett Beschichtetes Papier	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch)

# **WICHTIG**

Ausführliche Informationen zu verwendbarem Papier "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"

# Handhabung des Mehrzweck-Papierfachs

"Papierzufuhr"

# Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach.

Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach an der Öffnung in der Mitte des Druckers.



# **WICHTIG**

#### Setzen Sie unbedingt die Papierkassette ein.

Wenn die Papierkassette nicht eingesetzt wird, können Sie nicht auf Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach drucken.



#### Ziehen Sie das Hilfsfach heraus.



# 👔 WICHTIG

#### Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus.

Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus, wenn Sie Papier in das Mehrzweck-Papierfach einlegen.





Stellen Sie die Papierführungen etwas breiter ein als die tatsächliche Papierbreite.



Wenn Sie Folien, Etiketten oder beschichtetes Papier einlegen, fächern Sie jeweils einige Blätter durch und richten dann die Kanten aus.



# **VORSICHT**

#### Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

#### Seien Sie im Umgang mit Folien, Etiketten oder beschichtetem Papier vorsichtig.

- Fächern Sie die Folien, Etiketten und das beschichtete Papier vor dem Einlegen unbedingt sorgfältig durch. Wenn die Blätter nicht sorgfältig durchgefächert werden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden, was zu einem Papierstau führt.
- Wenn Sie Folien oder beschichtetes Papier durchfächern oder ausrichten, halten Sie das Papier möglichst an den Kanten fest, um die zu bedruckende Oberfläche nicht zu berühren.
- Achten Sie darauf, die zu bedruckende Oberfläche von Folien oder beschichtetem Papier nicht mit Fingerabdrücken, Staub oder Öl zu beschmutzen. Dies kann zu verminderter Druckqualität führen.

# Legen Sie den Papierstapel vorsichtig unter die Papiergrenzführungen (A), bis er die hintere Seite des Fachs berührt.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



#### VORSICHT

•

#### Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

#### 👔 WICHTIG

Legen Sie das Papier unbedingt in Hochformat ein.

#### 258 / 733



#### Fassungsvermögen des Mehrzweck-Papierfachs

Papiertyp	Papierkapazität
Normalpapier (z. B. 80 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 50 Blatt
Schweres Papier (z. B. 91 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 30 Blatt
Schweres Papier (z. B. 128 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 20 Blatt
Folie (nur Schwarzweißdruck)	Ca. 20 Blatt
Etikett	Ca. 20 Blatt
Beschichtetes Papier	Ca. 20 Blatt

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Papierstapel über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Einlegen von Papier in das Mehrzweck-Papierfach

- Legen Sie das Papier gerade ein.
- Wenn die hintere Kante des Papierstapels nicht korrekt ausgerichtet ist, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.
- Wenn sich das Papier wellt oder an den Ecken geknickt ist, sollten Sie es vor dem Einlegen in den Drucker glätten.
- Wenn Sie schlecht geschnittenes Papier verwenden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden. Fächern Sie das Papier in diesem Fall sorgfältig durch und richten Sie dann die Kanten des Stapels an einer harten und glatten Oberfläche sorgfältig aus.

#### 🐼 HINWEIS

#### Wenn auf Papier mit Briefkopf oder Logo gedruckt wird

Lesen Sie den Abschnitt <u>"Ausrichtung des Papiers beim Einlegen"</u> und legen Sie das Papier in der richtigen Ausrichtung ein.

7 Richten Sie die Papierführungen an der Breite des Papiers aus.



# WICHTIG

Achten Sie darauf, dass die Papierführungen auf die Breite des Papiers ausgerichtet sind. Wenn die Papierführungen zu locker oder zu eng sind, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.



### [F-18] Einlegen von Indexkarten

Die nachfolgenden Indexkartenformate werden unterstützt.

- 102,0 x 152,0 mm
- 127,0 x 203,0 mm

<sup>†</sup>Indexkarten können nur in das Mehrzweck-Papierfach eingelegt werden.

# 👔 WICHTIG

Ausführliche Informationen zu verwendbarem Papier "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"

Handhabung des Mehrzweck-Papierfachs Papierzufuhr"

#### Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach.

Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach an der Öffnung in der Mitte des Druckers.



#### **WICHTIG**

#### Setzen Sie unbedingt die Papierkassette ein.

Wenn die Papierkassette nicht eingesetzt wird, können Sie nicht auf Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach drucken.

2. Ziehen Sie das Hilfsfach heraus.



# **WICHTIG**

#### Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus.

Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus, wenn Sie Papier in das Mehrzweck-Papierfach einlegen.





4. Legen Sie den Stapel Indexkarten vorsichtig unter die Papiergrenzführungen (A), bis er die hintere Seite des Fachs berührt.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



# **VORSICHT**

#### Seien Sie im Umgang mit Indexkarten vorsichtig.

Gehen Sie mit Indexkarten vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

### WICHTIG

#### Legen Sie die Indexkarten unbedingt in Hochformat ein.



#### Fassungsvermögen des Mehrzweck-Papierfachs für Indexkarten

Es können bis zu ca. 20 Indexkarten in das Mehrzweck-Papierfach eingelegt werden. Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Stapel Indexkarten über die Papiergrenzmarkierungslinien hinaus geht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

#### Wenn die Indexkarte gewellt ist

Biegen Sie sie in die entgegengesetzte Richtung, um sie vor dem Einlegen zu glätten.



# WICHTIG

Achten Sie darauf, dass die Papierführungen auf die Breite der Indexkarte ausgerichtet sind.

Wenn die Papierführungen zu locker oder zu eng sind, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau der Indexkarten kommen.



### [F-19] Einlegen von Briefumschlägen

- Einlegen von Briefumschlägen in die Papierkassette
- Einlegen von Briefumschlägen in das Mehrzweck-Papierfach

<sup>†</sup>Briefumschlag Monarch kann nur in das Mehrzweck-Papierfach eingelegt werden.

#### Einlegen von Briefumschlägen in die Papierkassette

Die folgenden Briefumschläge können in die Papierkassette eingelegt werden.

- Briefumschlag Nr. 10 (COM10) (104,7 mm x 241,3 mm)
- Briefumschlag DL (110,0 mm x 220,0 mm)
- Briefumschlag C5 (162,0 mm x 229,0 mm)
- Briefumschlag B5 (176,0 mm x 250,0 mm)

#### Schritt 1: Einlegen von Briefumschlägen in die Papierkassette

Schritt 2: <u>Registrieren des Papierformats</u>

#### **WICHTIG**

#### Ausrichtung von Briefumschlägen beim Einlegen

Legen Sie Briefumschläge in der korrekten Ausrichtung wie folgt ein.

(**b**: Einzugrichtung)

# Briefumschlag Nr.10 (COM10), Briefumschlag C5 und Briefumschlag DL

<Mit der Vorderseite nach oben>

\*Schließen Sie die Umschlagklappe, und legen Sie den Briefumschlag ein.

Briefumschlag B5 <Mit der Vorderseite nach oben> \*Schließen Sie die Umschlagklappe, und legen Sie den Briefumschlag ein.

Ausführliche Informationen zu verwendbarem Papier "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"

#### Handhabung der Papierkassette

#### HINWEIS

**Einlegen von Briefumschlägen in Fach 2 (optionaler Papiereinzug)** Legen Sie das Papier in Fach 2 auf dieselbe Weise ein wie in Fach 1.

# Schritt 1: Einlegen von Briefumschlägen in die Papierkassette

Ziehen Sie die Papierkassette heraus.



# **NORSICHT**

#### Stellen Sie sicher, dass die Papierkassette entfernt wird.

Wenn Papier eingelegt wird, während die Papierkassette halb herausgezogen ist, kann die Papierkassette herunterfallen oder der Drucker beschädigt werden, was zu Verletzungen von Personen führen kann.

#### **2** Richten Sie die Briefumschläge aus.

1. Legen Sie den Stapel Briefumschläge auf eine ebene Oberfläche, glätten Sie die Briefumschläge, damit darin enthaltene Luft entweichen kann, und achten Sie darauf, dass die Kanten fest zusammengedrückt sind.



2. Lockern Sie die steifen Ecken der Briefumschläge und glätten Sie die Wellen wie in der Abbildung dargestellt.



3. Richten Sie die Kanten der Briefumschläge an einer ebenen Fläche aus.



# **VORSICHT**

#### Seien Sie im Umgang mit Briefumschlägen vorsichtig.

Gehen Sie mit Briefumschlägen vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten der Briefumschläge schneiden.

3. Legen Sie die Briefumschläge so ein, dass die Kanten der Briefumschläge an der hinteren Seite der Papierkassette ausgerichtet sind.



### **VORSICHT**

Seien Sie im Umgang mit Briefumschlägen vorsichtig. Gehen Sie mit Briefumschlägen vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten der Briefumschläge schneiden.

#### WICHTIG

Ausrichtung beim Einlegen von Briefumschlägen Lesen Sie die Anweisung, die zu <u>Beginn der Vorgehensweise</u> beschrieben wird.

Legen Sie die Briefumschläge mit der Vorderseite (ungeleimte Seite) nach oben ein. Sie können auf der Rückseite (geleimte Seite) der Briefumschläge nicht drucken.

#### Fassungsvermögen der Papierkassette für Briefumschläge

Ca. 10 Blatt

#### **A** Richten Sie die Papierführungen an den Briefumschlägen aus.

#### Schieben Sie die seitlichen Papierführungen.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel.
- (2) Schieben Sie die Papierführungen, die an der Breite der Briefumschläge ausgerichtet werden sollen.

<sup>†</sup>Die seitlichen Papierführungen bewegen sich zueinander.



#### Schieben Sie die Papierführung, die sich vorne in der Mitte befindet.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel.
- (2) Schieben Sie die Papierführungen, die an der Länge der Briefumschläge ausgerichtet werden sollen.



# WICHTIG

# Achten Sie darauf, dass die Papierführungen auf die Breite der Briefumschläge ausgerichtet sind.

Wenn die Papierführungen zu locker oder zu eng sind, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.



# 5. Halten Sie die Briefumschläge nach unten und legen Sie sie dann unter die Haken (A) an den Papierführungen.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



#### **WICHTIG**

Legen Sie keinen Stapel Briefumschläge ein, der über die Papiergrenzmarkierungslinien hinaus geht.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Stapel Briefumschläge über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

#### 6 Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein.

Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



#### **NORSICHT**

**Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen der Papierkassette** Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.

# Schritt 2: Registrieren des Papierformats

Die Papierkassette des Druckers kann das Papierformat nicht automatisch erkennen. Deshalb müssen Sie das Format des eingelegten Papiers registrieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Papierformat zu registrieren.



 Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Geräteeinstellungen] → [Facheinstellungen] aus.



# 🔗 HINWEIS

#### Wenn ein Papierformat registriert wird

Da Sie während eines Druckvorgangs kein Papierformat registrieren können, vergewissern Sie sich vor dem Registrieren des Papierformats, dass der Drucker keine Vorgänge durchführt. Sie können jedoch ein Papierformat registrieren, während eine der folgenden Meldungen angezeigt wird.

- <Angegebenes und eingelegtes Papier sind unterschiedlich>
- <Kein Papier>

(1) Wählen Sie das Format des in die Papierkassette eingelegten Papiers aus.

- Fach 1: Die mit der Druckereinheit gelieferte Papierkassette
- Fach 2: Die Papierkassette des optionalen Papiereinzugs
- (2) Klicken Sie auf [OK].



# Einlegen von Briefumschlägen in das Mehrzweck-Papierfach

Die folgenden Briefumschläge können in das Mehrzweck-Papierfach eingelegt werden.

- Briefumschlag Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)
- Briefumschlag Nr. 10 (COM10) (104,7 mm x 241,3 mm)
- Briefumschlag DL (110,0 mm x 220,0 mm)
- Briefumschlag C5 (162,0 mm x 229,0 mm)
- Briefumschlag B5 (176,0 mm x 250,0 mm)

#### 👔 WICHTIG

#### Ausrichtung von Briefumschlägen beim Einlegen

Legen Sie Briefumschläge in der korrekten Ausrichtung wie folgt ein. (
: Einzugrichtung)



"Papierzufuhr"

#### Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach.

Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach an der Öffnung in der Mitte des Druckers.



# WICHTIG

#### Setzen Sie unbedingt die Papierkassette ein.

Wenn die Papierkassette nicht eingesetzt wird, können Sie nicht auf Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach drucken.

Ziehen Sie das Hilfsfach heraus.



# **WICHTIG**

#### Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus.

Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus, wenn Sie Papier in das Mehrzweck-Papierfach einlegen.

2	Stellen Sie die Papierführungen	etwas	breiter	ein	als	die	tatsächlic	he	Breite	der
J.	Briefumschläge.									



#### Richten Sie die Briefumschläge aus.

1. Legen Sie den Stapel Briefumschläge auf eine ebene Oberfläche, glätten Sie die Briefumschläge, damit darin enthaltene Luft entweichen kann, und achten Sie darauf, dass die Kanten fest zusammengedrückt sind.



2. Lockern Sie die steifen Ecken der Briefumschläge und glätten Sie die Wellen wie in der Abbildung dargestellt.



3. Richten Sie die Kanten der Briefumschläge an einer ebenen Fläche aus.



# **VORSICHT**

Seien Sie im Umgang mit Briefumschlägen vorsichtig. Gehen Sie mit Briefumschlägen vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten der Briefumschläge schneiden.

Legen Sie den Stapel Briefumschläge vorsichtig unter die Papiergrenzführungen (A), bis er • die hintere Seite des Fachs berührt.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



# **VORSICHT**

#### Seien Sie im Umgang mit Briefumschlägen vorsichtig.

Gehen Sie mit Briefumschlägen vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten der Briefumschläge schneiden.

#### WICHTIG

#### Ausrichtung beim Einlegen von Briefumschlägen

Lesen Sie die Anweisung, die zu Beginn der Vorgehensweise beschrieben wird.

### Legen Sie die Briefumschläge mit der Vorderseite (ungeleimte Seite) nach oben ein.

Sie können auf der Rückseite (geleimte Seite) der Briefumschläge nicht drucken.

#### Fassungsvermögen des Mehrzweck-Papierfachs für Briefumschläge

Es können bis zu ca. 5 Briefumschläge in das Mehrzweck-Papierfach eingelegt werden. Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Stapel Briefumschläge über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

**6** Richten Sie die Papierführungen an der Breite der Briefumschläge aus.



#### 👔 WICHTIG

Achten Sie darauf, dass die Papierführungen auf die Breite der Briefumschläge ausgerichtet sind.

Wenn die Papierführungen zu locker oder zu eng sind, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.



### [F-20] Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)

- Einlegen von Papier in die Papierkassette im benutzerdefinierten Format
- Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format in das Mehrzweck-Papierfach

# Einlegen von Papier in die Papierkassette im benutzerdefinierten Format

Das folgende Papier mit benutzerdefiniertem Format kann in die Papierkassette eingelegt werden.

• Breite 100,0 bis 215,9 mm; Länge 148,0 bis 355,6 mm

Schritt 1: Einlegen von Papier in die Papierkassette im benutzerdefinierten Format

Schritt 2: Registrieren des Papierformats

Schritt 3: Registrieren eines benutzerdefinierten Papierformats

#### **WICHTIG**

Ausführliche Informationen zu verwendbarem Papier "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"

Handhabung der Papierkassette <u>"Papierzufuhr"</u>

#### 📀 HINWEIS

**Einlegen von Papier in Fach 2 (optionaler Papiereinzug)** Legen Sie das Papier in Fach 2 auf dieselbe Weise ein wie in Fach 1.

# Schritt 1: Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format in die Papierkassette





#### Stellen Sie sicher, dass die Papierkassette entfernt wird.

Wenn Papier eingelegt wird, während die Papierkassette halb herausgezogen ist, kann die Papierkassette herunterfallen oder der Drucker beschädigt werden, was zu Verletzungen von Personen führen kann.

2. Legen Sie das Papier mit benutzerdefiniertem Format so ein, dass die Kanten des Papierstapels an der hinteren Seite der Papierkassette ausgerichtet sind.



### **NORSICHT**

# Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig. Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

#### 👔 WICHTIG

Legen Sie das Papier unbedingt in Hochformat ein.



#### Papierkassettenkapazität

Papiertyp	Papierkapazität
2	Ca. 250 Blatt

Normalpapier (z. B. 80 g/m)	
Schweres Papier (z. B. 91 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 200 Blatt
Schweres Papier (z. B. 128 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 150 Blatt

#### Wenn schlecht geschnittenes Papier verwendet wird

Wenn Sie schlecht geschnittenes Papier verwenden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden. Fächern Sie das Papier in diesem Fall sorgfältig durch und richten Sie dann die Kanten des Stapels an einer harten und glatten Oberfläche sorgfältig aus.

# 🤣 HINWEIS

#### Wenn auf Papier mit Briefkopf oder Logo gedruckt wird

Lesen Sie den Abschnitt <u>"Ausrichtung des Papiers beim Einlegen"</u> und legen Sie das Papier in der richtigen Ausrichtung ein.

3. Richten Sie die Papierführungen am eingelegten Papier aus.

#### Schieben Sie die seitlichen Papierführungen.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel.
- (2) Schieben Sie die Papierführungen, die an der Breite des eingelegten Papiers ausgerichtet werden sollen.
  - <sup>†</sup>Die seitlichen Papierführungen bewegen sich zueinander.



#### Schieben Sie die Papierführung, die sich vorne in der Mitte befindet.

- (1) Halten Sie den Verriegelungslösehebel.
- (2) Schieben Sie die Papierführungen, die an der Länge des eingelegten Papiers ausgerichtet werden sollen.



# **WICHTIG**

Achten Sie darauf, dass die Papierführungen auf die Breite des Papiers ausgerichtet sind. Wenn die Papierführungen zu locker oder zu eng sind, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.



4. Halten Sie das Papier nach unten und legen Sie es dann unter die Haken (A) an den Papierführungen.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



#### 👔 WICHTIG

**Legen Sie keinen Papierstapel ein, der über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht.** Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Papierstapel über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

# 5. Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein.

Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



### **NORSICHT**

**Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen der Papierkassette** Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.

# Schritt 2: Registrieren des Papierformats

Die Papierkassette des Druckers kann das Papierformat nicht automatisch erkennen. Deshalb müssen Sie das Format des eingelegten Papiers registrieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Papierformat zu registrieren.



Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] [] (Statusfenster des Druckers anzeigen).  Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Geräteeinstellungen] → [Facheinstellungen] aus.



#### 🐼 HINWEIS

#### Wenn ein Papierformat registriert wird

Da Sie während eines Druckvorgangs kein Papierformat registrieren können, vergewissern Sie sich vor dem Registrieren des Papierformats, dass der Drucker keine Vorgänge durchführt. Sie können jedoch ein Papierformat registrieren, während eine der folgenden Meldungen angezeigt wird.

- <Angegebenes und eingelegtes Papier sind unterschiedlich>
- <Kein Papier>

#### **Registrieren Sie das Papierformat.**

- (1) Wählen Sie [Benutzerdefiniert] aus.
  - Fach 1: Die mit der Druckereinheit gelieferte Papierkassette
  - Fach 2: Die Papierkassette des optionalen Papiereinzugs
- (2) Klicken Sie auf [OK].



# Schritt 3: Registrieren eines benutzerdefinierten Papierformats

Wenn Sie auf Papier mit benutzerdefiniertem Format drucken, müssen Sie das benutzerdefinierte Papierformat zunächst im Druckertreiber registrieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um das benutzerdefinierte Papierformat zu registrieren.

Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware]  $\rightarrow$  [Drucker und Faxgeräte].

• Windows Vista

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].

• Windows Server 2008

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Druckeinstellungen] aus.



# **3** Zeigen Sie das Dialogfeld [Benutzerdefiniertes Papierformat] an.

(1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.

(2) Klicken Sie auf [Benutzerdefiniertes Papierformat].

👆 Druckeinstellungen für Canon LB	P7210C	6	
Sele einichten Er (1) seitung Papier	Num Quality		
Elolik 🚺 Stars	fædeinstellungen 🛛 👻	Hinzufigen(]L. Beatelen(2).	
Ausgebegethode: 🏐 Druck	Y		
8	Saterdgmat	A4	
	🚠 Augsbefornst:	An Seitenformat anpassen	
	Kopier:	1 💭 [1 bin 999]	
	Ausichtung	A Ousformat	
	Sejenlayout:	1 1 ad 1	1
	Manuele Skaljerung		1
	Skalengg	100 🔅 1: (25 bis 200)	
A4 (Skalerung: Auto) Einstellungen argeigen	Wasserzeighen None Wasserzeicher:	VERTRAULICH	
9		Wasserzeichen bearbeiten	
Berytzerde	inietes Papierformat	aptionen	j
	(	DK. Abbrechen (Opernehmen) Hille	5

△ Geben Sie das benutzerdefinierte Papierformat an.

te der Bapiertorna	8:		Begeichnung für benutzerdefiniertes Papierkomat:
Name	Größe	~	Neurer Nome
Leter Legal Statement Executive A5 B5 A4 B4 A3	215.9 × 279.4 215.9 × 395.6 139.7 × 255.9 144.1 × 155.9 144.0 × 270.0 142.0 × 257.0 200.0 × 297.0 287.0 × 304.0 287.0 × 420.0	~	Ejihek S Hälimater D Inch Papierformat Bwite 210,0 mm (76,2 bis 215,9) Hötg: 287,0 mm (127,0 bis 355,6)
Läcohen			Registere

[Bezeichnung für benutzerdefiniertes Papierformat]	: Geben Sie die Bezeichnung für das
	hinzuzufügende benutzerdefinierte
	Papierformat ein. Es können bis zu
	31 Zeichen eingegeben werden.
[Einheit]:	Wählen Sie die Einheit aus, die bei
	der Einstellung des
	benutzerdefinierten Papierformats verwendet werden soll.
[Papierformat]:	Geben Sie die Höhe und Breite des
	benutzerdefinierten Papierformats an ([Höhe] ≥ [Breite]).
	Geben Sie das benutzerdefinierte
	Papierformat innerhalb der
	benutzerdefinierbaren Formate in
	Hochformat ([Höhe] ≧ [Breite]) an.

# 5. Registrieren Sie das benutzerdefinierte Papierformat.

- (1) Klicken Sie auf [Registrieren].
- (2) Überprüfen Sie, dass das registrierte benutzerdefinierte Papierformat zu [Liste der Papierformate] hinzugefügt wurde.
- (3) Klicken Sie auf [OK].

ste der Bapiertormate:			Begeichnung für benutzwickfinierten Papierformat
Name	Gille	6	Beispiel
Biofunochiag Monach Biofunochiag Nr 10 (C. Biofunochiag DL Biofunochiag DS Biofunochiag BS Foolocap Indexkate	98.4 + 190.5 104,7 + 241,3 110,0 + 220,0 162,0 + 229,0 176,0 + 250,0 215,9 + 330,2 76,2 + 127,0 210,0 + 357,0		Epidet © Hillmeter O Inch Papintamat Broker 210,0 mm(75.2 bio 215.5) Hishg: 229,0 mm(127.0 bio 255.5)
Löschen	210,01229,0		[]egitiesen

# HINWEIS

#### Anzahl der registrierbaren benutzerdefinierten Papierformate

Die Anzahl variiert abhängig von der Systemumgebung.

# Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format in das Mehrzweck-Papierfach

Das folgende Papier mit benutzerdefiniertem Format kann in das Mehrzweck-Papierfach eingelegt werden.

• Breite 76,2 bis 215,9 mm; Länge 127,0 bis 355,6 mm

#### Schritt 1: <u>Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format in das Mehrzweck-Papierfach</u> Schritt 2: <u>Registrieren eines benutzerdefinierten Papierformats</u>

#### 👔 WICHTIG

Ausführliche Informationen zu verwendbarem Papier "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"

Handhabung des Mehrzweck-Papierfachs Papierzufuhr"

# Schritt 1: Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format in das Mehrzweck-Papierfach

Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach.

Öffnen Sie das Mehrzweck-Papierfach an der Öffnung in der Mitte des Druckers.



# 👔 WICHTIG

#### Setzen Sie unbedingt die Papierkassette ein.

Wenn die Papierkassette nicht eingesetzt wird, können Sie nicht auf Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach drucken.





# **WICHTIG**

#### Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus.

Ziehen Sie unbedingt das Hilfsfach heraus, wenn Sie Papier in das Mehrzweck-Papierfach einlegen.





4. Stellen Sie die Papierführungen etwas breiter ein als die tatsächliche Papierbreite.



# 5. Legen Sie den Papierstapel vorsichtig unter die Papiergrenzführungen (A), bis er die hintere Seite des Fachs berührt.

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien (B) hinausgeht.



# **VORSICHT**

#### Seien Sie im Umgang mit Papier vorsichtig.

Gehen Sie mit Papier vorsichtig um, damit Sie sich nicht die Hände an den Kanten des Papiers schneiden.

# 👔 WICHTIG



#### Fassungsvermögen des Mehrzweck-Papierfachs

Papiertyp	Papierkapazität
Normalpapier (z. B. 80 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 50 Blatt
Schweres Papier (z. B. 91 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 30 Blatt
Schweres Papier (z. B. 128 g/m <sup>2</sup> )	Ca. 20 Blatt

Achten Sie darauf, dass der Papierstapel nicht über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht. Wenn der Papierstapel über die Papiergrenzmarkierungslinien hinausgeht, kann es zu einem fehlerhaften Einzug kommen.

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Einlegen von Papier in das Mehrzweck-Papierfach

- Legen Sie das Papier gerade ein.
- Wenn die hintere Kante des Papierstapels nicht korrekt ausgerichtet ist, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.
- Wenn sich das Papier wellt oder an den Ecken geknickt ist, sollten Sie es vor dem Einlegen in den Drucker glätten.
- Wenn Sie schlecht geschnittenes Papier verwenden, können mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen werden. Fächern Sie das Papier in diesem Fall sorgfältig durch und richten Sie dann die Kanten des Stapels an einer harten und glatten Oberfläche sorgfältig aus.

#### **>** HINWEIS

#### Wenn auf Papier mit Briefkopf oder Logo gedruckt wird

Lesen Sie den Abschnitt <u>"Ausrichtung des Papiers beim Einlegen"</u> und legen Sie das Papier in der richtigen Ausrichtung ein.

6. Richten Sie die Papierführungen an der Breite des Papiers aus.



#### **WICHTIG**

Achten Sie darauf, dass die Papierführungen auf die Breite des Papiers ausgerichtet sind. Wenn die Papierführungen zu locker oder zu eng sind, kann es zu einem fehlerhaften Einzug oder zu einem Papierstau kommen.


#### Schritt 2: Registrieren eines benutzerdefinierten Papierformats

Wenn Sie auf Papier mit benutzerdefiniertem Format drucken, müssen Sie das benutzerdefinierte Papierformat zunächst im Druckertreiber registrieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um das benutzerdefinierte Papierformat zu registrieren.



- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].
- Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
- Windows Server 2008 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

# 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Druckeinstellungen] aus.



**3** Zeigen Sie das Dialogfeld [Benutzerdefiniertes Papierformat] an.

(1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.

(2) Klicken Sie auf [Benutzerdefiniertes Papierformat].

Druckeinstellungen fü	Canon LBP 7210C	8
Seite eiwichten Ex (1) xeit	ing Papiersuluk Qualitie	
Polk	Standardninth kingen V Hinzufigen(]L. Beatelen(2).	
Ausgebegethode:	🗯 Druck 👻	
9	Seterignust A4	¥
	📥 gusgabeformat: An Seitenformat anpassen	*
	Kopier: 1 💭 [1 bit 993]	
	Auticitiung	
	Sejenlayout 1 1 auf 1	~
	Henzele Skaljesung	
	100 (c) % [25 bis 200]	
A4 [5kalerung: Auto] Einstellungen argeiger	Moseczeighen Nome Wassezeicher: VERTRALLICH	v
	Watterzeichen beat	alten
[	Benytzendelniertes Papierlamat. (2) Systemaptionen. Standard wiedelne	stellen
	DK Abbrechen Ogenehmen	Hille

4. Geben Sie das benutzerdefinierte Papierformat an.

enutzerdefinier	les Papierformet		
Liste der Bapiertorma	bac.		Begeichnung für benutzerdefiniertes Papieriormat
Name	Große	~	Neuer Name
Leter Legal Statement Executive Δ5 B5 A4 B4 Δ3	215.9 × 279.4 215.9 × 375.6 139.7 × 215.9 184,1 × 206,7 148.0 × 210.0 182.0 × 257.0 260.0 × 297.0 287.0 × 304.0 287.0 × 420.0		Eliziati S Hilimater Inch Papier for wat Bwite 210.0 em (76,2 biz 215,3) Höhg: 257.0 em (127,0 biz 355,6)
Läschen			Begistieren
			OK. Abbrechen Hile

[Bezeichnung für benutzerdefiniertes Papierformat]:	: Geben Sie die Bezeichnung für das
	hinzuzufügende benutzerdefinierte
	Papierformat ein. Es können bis zu
	31 Zeichen eingegeben werden.
[Einheit]:	Wählen Sie die Einheit aus, die bei
	der Einstellung des
	benutzerdefinierten Papierformats verwendet werden soll.
[Papierformat]:	Geben Sie die Höhe und Breite des
	benutzerdefinierten Papierformats an
	([Höhe] ≧ [Breite]).
	Geben Sie das benutzerdefinierte
	Papierformat innerhalb der
	benutzerdefinierbaren Formate in
	Hochformat ([Höhe] ≧ [Breite]) an.

### 5. Registrieren Sie das benutzerdefinierte Papierformat.

- (1) Klicken Sie auf [Registrieren].
- (2) Überprüfen Sie, dass das registrierte benutzerdefinierte Papierformat zu [Liste der Papierformate] hinzugefügt wurde.

(3) Klicken Sie auf [OK].

te der Espiertormate:			Begeichnung für benutzerdefinierten Papierformat
lane	Gibe	6	Selipiel
Bickmothlag Monanth Bickmothlag Nr 10 (C. Inickunschlag DI, Bickunschlag DS Bickunschlag BS Foolocap Indexkate	98.4 + 190.5 104,7 + 241,3 110.0 + 220.0 162.0 + 229.0 176,0 + 250.0 215,9 + 250.0 215,9 + 230.2 76,2 + 127.0	=1.0	Extext     @ Millineter     @ Millineter     @ Inch     Painchand     goder     @ 270.0     non (75.236-215.3)     Hidge
leispiel (Benstrendefn . Lössten	210,0 # 297,0	(2)	[Registeren]

### 📀 HINWEIS

#### Anzahl der registrierbaren benutzerdefinierten Papierformate

Die Anzahl variiert abhängig von der Systemumgebung.

#### [F-21] Einseitendruck/Doppelseitiger Druck

Sie können auswählen, ob auf einer Seite oder auf beiden Seiten der einzelnen Papierblätter gedruckt wird. Die Standardeinstellung ist der Doppelseitendruck.



Das folgende Papier kann für einen automatischen Doppelseitendruck verwendet werden.

Papiertyp	Papierformat
Normalpapier (60 bis 90 g/m <sup>2</sup> ) Schweres Papier (86 bis 163 g/m <sup>2</sup> )	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) B5 (182,0 mm x 257,0 mm) Legal (8,50 Inch x 14,00 Inch) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch) Executive (7,25 Inch x 10,50 Inch) Foolscap (8,50 Inch x 13,00 Inch)
Beschichtetes Papier (100 bis 110 g/m <sup>2</sup> , 120 bis 130 g/m <sup>2</sup> , 155 bis 165 g/m <sup>2</sup> )	A4 (210,0 mm x 297,0 mm) Letter (8,50 Inch x 11,00 Inch)

#### 👔 WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen bei der Durchführung eines automatischen Doppelseitendrucks

- Sie können nur auf dem oben aufgeführten Papier einen automatischen Doppelseitendruck durchführen.
- Berühren Sie beim automatischen Doppelseitendruck das Papier nicht, bis es vollständig ausgegeben wurde. Das Papier wird nach dem Bedrucken der Vorderseite zuerst teilweise ausgegeben und dann zum Bedrucken der Rückseite erneut eingezogen.

#### 🔗 HINWEIS

#### Wenn die letzte Seite ein Einseitendruck ist

Wenn Sie in den Fällen, in denen die letzte Seite des Doppelseitendrucks ein Einseitendruck ist, die folgende Einstellung angeben, können Sie schneller drucken als bei einem normalen automatischen Doppelseitendruck.

- 1. Klicken Sie auf der Registerkarte [Endverarbeitung] auf [Erweiterte Einstellungen].
- Setzen Sie [Bei "Doppelseitendruck" letzte Seite im Einseitenmodus drucken] auf [Ein].

Wenn Sie jedoch auf gelochtem oder bereits bedrucktem Papier einen Doppelseitendruck durchführen, kann sich die Ausrichtung oder die Druckoberfläche der letzten Seite von den übrigen Seiten unterscheiden. Geben Sie in diesem Fall [Aus] an.

#### Legen Sie das Papier in die Papierkassette oder das Mehrzweck-Papierfach ein.

#### 📀 HINWEIS

#### Ausrichtung des Papiers beim Einlegen

Beim automatischen Doppelseitendruck wird die Rückseite des Papiers zuerst bedruckt. Daher sollte das Papier im Vergleich zum Einseitendruck in der entgegengesetzten Ausrichtung eingelegt werden.

Wenn auf Papier mit einem Briefkopf gedruckt wird, bei dem die Druckoberfläche und die Ausrichtung festgelegt sind, lesen Sie <u>"Ausrichtung des Papiers beim Einlegen"</u> und legen Sie das Papier in der richtigen Ausrichtung ein.

#### **Einlegen von Papier**

"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"

#### **Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.**



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

### 3. Öf

#### Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Neve: Statu: Benet Typ: Canon LEP7210C (1)	(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)
	Vonchay K 209.97 4 256.93 256.93 Linheiters ven Zoors 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

#### Geben Sie die Einstellungen für [Seitenformat] und [Ausgabeformat] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Wählen Sie das Seitenformat des in einer Anwendung erstellten Dokuments aus.
- (3) Wählen Sie das Format des Papiers aus, das nach Bedarf in die Papierzufuhr eingelegt wurde.

🔹 Figemschaften von Canon LBP721	DC		
Seite einichten 📊 (1) beitung   Papiera	fuhr Qualität		
Brolk Stand	adeinstellungen 🤟	Hinsufügen(]]Bearbeiten(2).	
Ausgabegjethoder 🕼 Druck	×		
9	🧾 Seilenfgmat	A4	(2
	Ausgabelomat	An Seitenformat anpassen	<b>(</b> 3
	Kopierc	1 🗘 [1 bis 899]	
	Austichtung	A Quefornat	
	Seljeniapout:	1 1a/1	~
	Manuele Skaljerung		
A4 Skaleurer Autol	Skallenupg:	100 (0) % [25 bit 200]	_
Eindelungen enzeigen	Wasserzeighen Name Wassestraichers	VERTRALLICH	
2		Wasserzeichen beabeiten	
Benytzerdefe	iertez Papiertormat	ptionen	
		DK Abbrechen Hil	fer and the second seco

#### 👔 WICHTIG

Wenn die Einstellungen für [Seitenformat] und [Ausgabeformat] nicht identisch sind Der Ausdruck wird automatisch verkleinert oder vergrößert, um auf die Seite zu passen.

#### Wenn auf Papier aus der Papierkassette gedruckt wird

Gehen Sie wie folgt vor, um zu überprüfen, dass die Einstellungen für [Ausgabeformat] und [Papierformate eintragen] identisch sind.

- 1. Klicken Sie auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).
- 2. Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Geräteeinstellungen]  $\rightarrow$

[Kassetten-Einstellungen] aus.

3. Überprüfen Sie, dass die Einstellungen für [Papierformate eintragen] und [Ausgabeformat] identisch sind.

Pagintenwis sintragen		
Paperbookin/Tachty	M	
Equiphend in Each 2	M	

#### Geben Sie die Einstellung für [Druckstil] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
- (2) Wählen Sie [Doppelseitendruck] aus.

Eigenschaften von Canon LBP72	100		
Sele eivicher Endverabeitung 36 (*	1).hi Qualiti		
Eloft 🚺 Star	sdædeinstellungen	Hinzuligen[]L. Beatelen]L.	
Ausgebegethode: @ Druc	k	×	
	Duchell	C Einseltenduck Doppelseitenduck Droschäersduck Hungen ducken Lange Seite [init.2]	
A4 (Skalening: Auto) Eindekingen argeigen	Endystabelung	O Aus @ Sortieren	
		Erweiterte Einstellungen.	
		OK Abbrechen	ille

#### 🧭 HINWEIS

Angeben von [Doppelseitendruck] mithilfe der Vorschau

Sie können [Doppelseitendruck] mithilfe der Vorschau angeben.

"Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"

### Geben Sie die Einstellungen für [Papierzufuhr] und [Papiertyp] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Papierzufuhr] an.
- (2) Wählen Sie die zu verwendende Papierzufuhr.
- (3) Wählen Sie den Typ des in die Papierzufuhr eingelegten Papiers aus.

Ligenschaften von i	Canon LUP7210	n (1)	×	
Dog	Standa	Hinzufiger([]	Beateleri <u>2</u> 1.	
Ausgebeggethoole:	🏐 Druck	М		
		Papiessusmağt Dieiches Papier für alle	Seiten 🗸	
		Papieszuduk: Mehrzowsck Papie Fach 1 Fach 2	rlach	
	Auto			
A4 [Skalerung: Auto]		Papingp: Nonalpapin	×	
Einstellungen ange	igen	Dryckautrag beim Verwenden des Mehrzweck-Papierlachs unterbrechen     Dryckautrag mit Papier aus Mehrzweck-Papierlach fontsetzen     Auf der anderen Seite drugken		
			Standard wiederhenstellen	
			OK Abbrecken Hille	

#### 🔗 HINWEIS

# Wenn auf Papier eines anderen Typs als Normalpapier aus der Papierkassette gedruckt wird

Wählen Sie [Fach 1] oder [Fach 2] (optional) in [Papierzufuhr] aus.

<sup>†</sup> Wenn Sie [Auto] ausgewählt haben, können Sie nicht auf Papier aus der Papierkassette drucken. (Das Papier wird aus dem Mehrzweck-Papierfach eingezogen.)

#### Informationen zu [Papiertyp]

Geben Sie die Einstellung entsprechend dem Papiertyp wie folgt an.

Papier	·typ	Einstellung für [Papiertyp] im Druckertreiber
Normalnanier	60 bis 74 g/m <sup>2</sup>	[Normalpapier L] <sup>*1</sup>
Normalpapier	70 bis 90 g/m <sup>2</sup>	[Normalpapier] <sup>*1*2</sup>
	86 bis 119 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 1] <sup>*2</sup>
Schweres Papier	120 bis 128 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 2]
	129 bis 163 g/m <sup>2</sup>	[Schweres Papier 3]
	100 bis 110 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtet 1]
Beschichtetes Papier	120 bis 130 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtet 2]
	155 bis 165 g/m <sup>2</sup>	[Beschichtet 3]

\*1 Wenn Sie auf Papier mit einem Gewicht von 70 bis 74 g/m<sup>2</sup> drucken möchten, können Sie entweder [Normalpapier] oder [Normalpapier L] angeben.\*3

\*2 Wenn Sie auf Papier mit einem Gewicht von 86 bis 90 g/m<sup>2</sup> drucken möchten, können Sie entweder [Normalpapier] oder [Schweres Papier
1] angeben.\*3

\*3 Wenn eine der Einstellungen die folgenden Probleme usw. verursacht, geben Sie die andere Einstellung für den Druck an.

• Das ausgegebene Papier wellt sich.

- Auf nicht bedruckten Bereichen erscheinen Restbilder.
- Der Toner haftet nicht gut auf dem Papier und der Ausdruck ist blass.

### 7. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

# 8. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

#### [F-22] Ausdrucken mehrerer Seiten auf einem Blatt

Sie können mehrere Seiten auf einem Blatt ausdrucken.

Diese Druckmethode wird als Intensivdrucken oder Drucken von N Seiten bezeichnet.



#### **WICHTIG**

Informationen zur Anwendungsfunktion, mit der ein Dokument als sortierter Kopiensatz gedruckt werden kann

Einige Anwendungen bieten eine Funktion, mit der ein Dokument als sortierter Kopiensatz gedruckt werden kann. Verwenden Sie diese Funktion nicht, wenn Sie mehrere Seiten auf einem Blatt drucken möchten.

Das Dokument wird möglicherweise nicht korrekt gedruckt.

#### Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 🔗 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

#### Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Nerver Status: Bereit Typ: Canon LBP7210C (1)	Eigenschofen Konger' (2) vid Familisee Dokum (2) vid Stempel
Duckbereich Duckbereich Aller Aller Aller Aller Aller Seiten vor 1 tie 1 Drugken: Alle angegeb. Seiten wil Seiten unlichten Egempler: 1 Sorieren Seitenangemung Auf Gritike d. Druckvänder wekl. Augenatisch diehen und zentrieren Papierguelle anhand der PDF Seitengröße auswählen Augenausch in Dietei Drucktipps [rweitet]	Vonchou K 209.97

#### Geben Sie die Einstellung für [Seitenlayout] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Wählen Sie die Anzahl der auf einem Blatt zu druckenden Seiten.

😻 Eigenschaften von Cano	n LBP7210C		
Seite einrichten in (1) seitur	g Papierzufuły Qualkia		
Dulk	🃁 Standardeinstellungen	V Hiraufiger(]) Beabeiter(2)	
Ausgabegjethode:	l Druck	*	
Be	Seitenigmat	A4	~
	ausgabelornat	An Seleniormat anpassen	¥
	Kopierc	1 💭 (1 bio 999)	
	Auslichtung	mat 🔿 🔿 Querformat	
	Seğerilayout:	1 1au1	-
	Manuele Skejerung	1 1a/1	
	Skalevog:	2 28/1	
A4 (Skalerung: Auto) Einstellungen ergeigen	Wasserzeighen Name Wasserzeichers	4 4 auf 1	(2)
	2	6 6-aul 1	
		8 8 aut 1	
	Tenytzerdefiniertes Papierlarmat	leten d 9 9 aul 1	
		16 16 aul 1	
		-4- Poster [2 + 2]	
		9 Poster [3 x 3]	
		16 Poster (4 x 4)	

#### **OHINWEIS**

#### Wenn Sie die Einstellung nicht angeben können

Wenn [Spoolen auf Host] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Deaktiviert] eingestellt wird, wird [Seitenlayout] abgeblendet und kann nicht angegeben werden. Siehe <u>"Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"</u> und ändern Sie die Einstellung für [Spoolen auf Host] in [Auto].

#### Angeben der Einstellung für [Seitenlayout] mithilfe der Vorschau

Sie können auch mithilfe der Vorschau die Einstellung für [Seitenlayout] angeben.

Geben Sie das Seitenfolgelayout auf dem Papier an.

Eigenschaften von Ca	anon LBP72100	1		1
Sele einichten Endveratb	ekung Papierzulu	N Qualitie		
Dolk	🎵 Standard	kinstellungen 🤟	Hnavliger(]]. Beateler(]].	
Ausgebeggethode:	🏐 Druck	Y		
9		🧧 Sekenlamat	A4	¥
		📥 Augabeformat:	An Seitenformat anpassen	*
11 11		Kopien:	1 😴 [1 biz 999]	
1 2		Ausrichtung	A Ouerformet	
~1 🕞		Sejenlayout:	2 2ml1	*
	1/1	Seiter(olge:	Von links nach rechts	~
A4 (Skalerung: Auto) Einstellungen ergeig	jen -	Wasserzeighen None Wasserzeichen:	VERTRALLICH	2
	2		Wasserzeichen bearbeiten	
	Benytzerdefinie	ites Papierlomat Sgiler	optionen	
			OK Abbrechen Hill	

#### 📀 HINWEIS

5.

6.

#### Informationen zu den Optionen für [Seitenfolge]

Die Optionen für [Seitenfolge] unterscheiden sich je nach Papierausrichtung und Anzahl der auf einem Blatt zu druckenden Seiten.

#### Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

#### Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

 $\rightarrow$  Der Drucker startet den Druckvorgang.

#### 📀 HINWEIS

Angeben der Einstellung für das Seitenlayout mithilfe der Vorschau

"Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"

#### [F-23] Drucken eines Farbdokuments in Schwarzweiß

Farbdokumente können bei ausschließlicher Verwendung von Schwarztoner in Schwarzweiß gedruckt werden. Diese Option ist praktisch, wenn Sie eine Testseite von Farbdokumenten drucken möchten.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

### 2. Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].



## 3.

#### Geben Sie die Einstellung für [Farbmodus] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- (2) Wählen Sie [Schwarzweiß] aus.

ieite einichten Endver	abeitung Papierzulut Qu	aa (1)	
Brolit:	🔊 Standardeinstell	ungen	✓ Hinzufügen(]]. Bearbeiten(2].
Ausgabergethodex	🍅 Druck		×
	Dylow	art.	Algenerin Folos Priseretationschlumente Entwiste [CAD] Einstellungen
Einstellungen ang	nigen Eater	odus: guelle Farbeinstellungen	Dokumenten vervendet.
			[Auto[Fatber/SRW]

#### **OHINWEIS**

#### Angeben der Einstellung für [Farbmodus] mithilfe der Vorschau

Sie können auch mithilfe der Vorschau die Einstellung für [Farbmodus] angeben. <u>"Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"</u>

### **4** Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.



#### Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

#### [F-24] Ausdrucken von Daten mit unterschiedlichen Ausrichtungen in einem Auftrag

Wenn ein Dokument mit Seiten in unterschiedlichen Ausrichtungen in einem Auftrag gedruckt wird, können Sie die Papierausrichtung und die Bundstegeinstellungen für die Ausgabe angeben.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

### 2.

#### Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

(1) Wählen Sie diesen Drucker.

(2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Nome Statu: Bereit Tatu: Canon 16572110 (1)	Eigenstjoten Kongen (2) vid Fanalare Dokus (2) d Stergal
Consideration      Discideration      Algende Ansicht      Algende Sele      Selen vor      T      Disgkert      Als engageb. Selen      Selen unlichten      Selenargaenung      Auf GitBeld. Drucksänder verkl.      Augendisch diehen und zentrieren      Papiergueite anhand der PDF Selengtöße auswählen      Agschuck in Datei       Dischtipps      [nweitet	Voictor 296,937 Einheiter: ren Zoor: 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

#### Führen Sie das folgende Verfahren durch.

(1) Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.

(2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [In verschiedenen Ausrichtungen drucken].

🕩 Eigenschaften von i	Canon LBP7210C	2
Selle einrichter Endvera	teturg =a (1) /v Qualitie	
Elow.	*🗊 Standardeinstellungen	<ul> <li>Hinzufiger(1).</li> <li>Beatelen(2).</li> </ul>
Ausgebegjefhode:	🍘 Druck	v
	Douchy Hi	© Einselenduck © Dogostietenduck © Broschiænduck ngen ducken (2)
	Bigdung:	Lange Seite (ink.) v Bynditteg.
A4 [Skalewing: Auto]	igen	⊙.Auz ⊛ Sonfieren
		weiterte EinstellungenStandard wiederheistellen

Geben Sie die Papierausrichtung und die Bundstegeinstellungen für die Ausgabe an.

- (1) Klicken Sie auf [Details].
- (2) Geben Sie die Einstellungen für die einzelnen Optionen nach Bedarf an.
- (3) Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

Druckeinstellungen für Canon LBP	7210C 🛛	
Selle einrichten Endverabeitung Papierzu	uw Qualitie	
Elolik 🗾 Standa	deinstellungen v Hirzufäger([]. Bearbeilen(2].	
Auspebegjethode: 🎯 Druck	×	
	Duckstell C Einselenduck	
	O Doppeteelenduck     O Broschikenduck     Broschikenduck	
	In verschiedenen Ausichlungen ducken	(1)
	Setatoere cinstenongen	
4 (Skalerung Auto)	Okanga Sata 1	
Einstellungen orgeigen	O Kurze Selte 1 💮 🗮 🛄	(2)
	Gemischtes Papier so binden: A4/Hochformat Lange Seite [inko] A4/Queformat Lange Seite [oben]	
	* Qundsteg: 0 💭 men [0 bis 30]	
	Bigbeabeitung     O Reduzieren und Anordnen     O Bild ohne Größerwenänderung versetzen	
	DK (3)shen Hile	5

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Endverarbeitung] wird erneut angezeigt.

#### 🔗 HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen Siehe Hilfe. "Informationen zur Verwendung der Hilfe"

# 5.

#### Klicken Sie auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.



#### [F-25] Drucken mit einem Bundsteg

Sie können für das zu druckende Papier einen Bundsteg von 0 bis 30 mm angeben.

Wenn ein Bundsteg angegeben wird, wird die Position des Seitenbildes so angepasst, dass für den Bundsteg Platz ist. An diesem Punkt können Sie auswählen, ob die Bildgröße verringert werden soll, damit das Bild auf den verbleibenden Platz passt.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

# **2.** Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Never Statu: Beref Typ: Canon LBP7210C (1)	Eigenscheiten Kongeer (2) vel Formulare: Dokum (2) vel Formulare:
Duckbeeckh Aler Aler Aler Aler Aler Aler Aler Aler	Vonchou k 209.97 H 296.93 296.93 Einhalter: ven Zone: 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

#### Geben Sie die Einstellung für [Bindung] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
- (2) Wählen Sie eine Kante aus, an der sich der Bundsteg befinden soll.

🤣 Ligenschaften von Canon LBP	12100	
Sele einichte Endverabeitung Pg	(1) AV QUARE	
Doft 🖬 St	andardeinstellungen v Hinzufüger(11.) Boarteiler(21.)	
Auspabegyethode: 🎯 Dri	ak 👻	
	Duckstill Oppositeidenduck Docobledenduck Docobledenduck Docobledenduck Docobledenen Ausichtungen ducken	ire
	Bigdung: Lange Seite (inks)	~ (2
A4 (Skalenung, Auto)	Endgerateelung O Aus @ Soateren	teg
<b>.</b>	Etweiterte EinstellungenStandard wiederhent	alan
	OK Abbrechen	Hille

#### 📀 HINWEIS

4.

#### Angeben der Einstellung für [Bindung] mithilfe der Vorschau

Sie können auch mithilfe der Vorschau die Einstellung für [Bindung] angeben.

Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"

#### Stellen Sie den Bundsteg ein.

- (1) Klicken Sie auf [Bundsteg].
- (2) Geben Sie die Einstellungen für die einzelnen Optionen nach Bedarf an.
- (3) Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

Seite einrichten Endverad	betung Papierzu	iuhr Qualitiit			
Flow	* 🚺 Standa	rdeinstellungen	<ul> <li>Hinzufigen[] Beatbeten[2]</li> </ul>		
Ausgabergelhode:	🎒 Druck		*		
		Drucket	Einselenduck     Doppetreitenduck     Broschäenduck	Broschile	
		[n verschiedenen Ausricht	ngen drucken		
		Bigdung	Lange Seite (links)	~	
	1141	Endystabelung		Byndreg. (1)	
A4 [Skalerung: Auto] Einstellungen argei	gen		<ul> <li>Satisen</li> <li>Bundstegein</li> </ul>	stellungen	
	2		Lunda	ner (0 bis 30)	(2
			Meihente Einstellungen	ing ren und Anordhen e Größerweiänderung versetzen	

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Endverarbeitung] wird erneut angezeigt.

#### 🔗 HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen

Siehe Hilfe.

"Informationen zur Verwendung der Hilfe"

#### Klicken Sie auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.



5.

#### Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

#### [F-26] Auswählen der Papierausgabemethode

Sie können die Papierausgabemethode vor dem Drucken auswählen.

• Wenn Sie die Papierausgabemethode nicht angeben

Die Ausdrucke eines abgeschlossenen Auftrags werden zusammengefasst.

Wenn Sie beispielsweise drei Kopien eines dreiseitigen Dokuments drucken, werden die Ausdrucke eines abgeschlossenen Auftrags zusammengefasst und in der folgenden Seitenreihenfolge geordnet: "1, 1, 1", "2, 2, 2", "3, 3, 3".



• Wenn Sie die Ausdrucke sortieren

Die Ausdrucke eines abgeschlossenen Auftrags werden sortiert.

Wenn Sie beispielsweise drei Kopien eines dreiseitigen Dokuments drucken, werden die Ausdrucke eines abgeschlossenen Auftrags zusammengefasst und in der folgenden Seitenreihenfolge geordnet: "1, 2, 3", "1, 2, 3", "1, 2, 3".



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.

<b>11</b> A	debe Reeder - [Sample pill	. 50	
1	atel georbetten grange Dok	ment Worksouge	
Em.	Adde FOF Unline erstellen		×
160	👌 Öğnen	Strg+O	
	E-maj		
	(sigitale Ausgaben	•	1
1	Schiedes	Stra+W	
0	Engle perithers	Used-ait+Strg+5	E
1	Als just speidwrn		1
4	Dokumenteigenachaften	2 <b>79</b> +0	
8	Drucker on EMen	Unodelt+Short	
25	Onzijm	Strp+P	
-	PigMe-laterateuspice	Usechalt+Stro+P	
	1.L:0700U/Sample.pdf		
1	geenden	StrpHQ	16



#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

# **2.** Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].



**3** Geben Sie die Einstellung für [Endverarbeitung] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
- (2) Wählen Sie eine Papierausgabemethode.

Ligenschaften von Canon LBP7.	2100	8
Sele eivichte Endverabeitung P. (	1) NY Quality	
Dolk 🕤 Sta	ndesdeinstellungen V Hinzufliger (EL. Bearbekenig).	
Ausgebegefnode: 🏐 Dru	sk 💌	
	Druchjuli	
	Bigdung: Lange Seite (init.2)	-
A4 (Skalerung: Auto)	- Endysrabekung	, c
	Etweiterte Einstellungen . Standard wie dehenstellen	
	OK Abbrecken H	ille

#### 🚫 HINWEIS

Angeben der Einstellung für [Endverarbeitung] mithilfe der Vorschau

Sie können auch mithilfe der Vorschau die Einstellung für [Endverarbeitung] angeben. <u>"Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"</u>

### Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

# 5. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

#### [F-27] Drucken einer um 180 Grad gedrehten Seite

Sie können die Druckdaten um 180 Grad gedreht drucken, wenn die Ausrichtung des in eine Papierzufuhr eingelegten Papiers nicht mit der Ausrichtung des Dokuments übereinstimmt.

Diese Option ist hilfreich beim Drucken auf Briefumschlägen und Indexkarten, die nur in bestimmten Ausrichtungen eingezogen werden können.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

#### Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Neve: Statu: Typ: Canon LBP/2100 (1)	Eigenscheiten Konger (2) vel Fornulare Dokum (2) vel Fornulare
Duckbereich     Aler     Aler     Aler     Alguele Anicht     Adjuele Sele     Selen vor 1 bir 1     Drugken; Ale angegeb: Selen      Selensinstellungen     Egeropiere: 1      Soferen     Selensingemung Auf Gilbe d. Druckvänder verkl     Augenatisch diehen und zentieren     Papierguele anhand der PDF Selengüße auswählen     Agushuck in Datei      Drucktipps     Erweitet	Vonchsy K 203.97

# **?** Zeigen Sie das Dialogfeld [Erweiterte Einstellungen] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
- (2) Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].

🥩 Eigenschaften von	Canon LBP7210C			<b>X</b>
Selle einrichter Endvera	ibelung =: (1) uh	Qualitie		
Elow.	* 🛐 Standardei	ndelungen	<ul> <li>Hinzufligen(]]. Beatelen()</li> </ul>	ZL
Ausgebeggefhode:	Druck		×	
		Duchseli Duchseli	Einselenduck     Doppstreitenduck     Doppstreitenduck     Deschätenduck	Bioschine
	B	fiquit	Lange Seits (inkz)	Pyrditeg.
A4 [Skalesung: Auto] Einstellungen ange	sen	Endyeratieikung	O Aus © Sorieren	
	52		Envelorie Einstellungen. (2) ten OK	dard wiedefrentellen Abbrechen Hille



- (1) Wählen Sie [Druckdaten um 180 Grad drehen].
- (2) Wählen Sie [Ein].
- (3) Klicken Sie auf [OK].

	Erweiterte Einstellungen			
ſ	Lide der Endelungen:			
l	Einstellungseitenent	Inhalt	ור	
l	Papiedomal Uberschreiben Druckbereich erweiten und drucken	Aun Aun		
l	Duckdelen un 180 Bael delen	En		(1)
	Specieller Disakmodus Specieller Gilftungsmodus EMF-Specieller Bie "Daspelactiondruck," lotzte Solio im Eineei .	Aus Modus 1 Aus Ein		
l	Druckdaten um 180 Grad decken:			
	En	(2)		
ľ	<u>ок</u> ((3)н	en (grandard niederherstellen) Hilfe	5	

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Endverarbeitung] wird erneut angezeigt.

# **5.** Klicken Sie auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

## 6. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

#### [F-28] Auswählen von Papier für einzelne Seiten

Wenn Sie z. B. das Deckblatt auf einem anderen Papiertyp drucken möchten, können Sie Papier für jede einzelne Seite auswählen.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

# **2.** Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Nerve Statu: Benet Typ: Canon LBP7210C (1)	Eigenscheiten Konger (2) vel Forsulare Dokum (2) vel Forsulare
Duckbereich Duckbereich Aller Aller Aller Aller Aller Seiten vor 1 bit 1 Duckber Seiten Seiten vor 1 bit 1 Duckbereichangen Egemplan: Alle angegeb. Seiten vol Seiten unlichten Seitenangsenung Auf Grißke d. Druckvänder wakl. Augenatisch diehen und zentrieren Papierguelle anhand der PDF Seitengröße auswählen Augenausch in Dietei Drucktipps [rweitet]	Vonchou K 209.97

#### Geben Sie die Einstellung für [Papierauswahl] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Papierzufuhr] an.
- (2) Wählen Sie die Seiten aus, für die das Papier angegeben wird.
  - † [Unterschiedliches Papier f
    ür Deckbl
    ätter + folg. Seiten] kann nur dann ausgew
    ählt werden, wenn [Druckstil] auf der Registerkarte [Endverarbeitung] auf [Brosch
    ürendruck] eingestellt ist.

Sigenschaften von Canon LBP 7210	x		X	
Sele einichten Endverarbeitun Papierzu	M a(1)			
Dolt Stand	rdeinstellungen	Hinaufigen(]]] Beabeter(2]		
Ausgabegethode: @ Druck		*		
	Papierausvabt	Gleiches Papier für alle Seiten	v	(2)
	Papierząde:	Nute Mehrzwack: Papinfach Fach 2 Pach 2		
Al (Skalerung: Auto)	Papierge:	Nomalpapier	×	
Einstellungen angeigen	Dryckauftrag beim Verver	nden dez Mehrzweck-Papierlachz unterbeichen us Mehrzweck-Papierlach fostatzen glan		
		Standard wiederherstellen		
		OK. Abbrechen Hilfe		

#### 🔗 HINWEIS

#### Wenn Sie die Einstellung nicht angeben können

Wenn [Spoolen auf Host] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Deaktiviert] eingestellt ist, sind alle Einstellungen mit Ausnahme von [Gleiches Papier für alle Seiten] abgeblendet und können nicht angegeben werden.

Siehe <u>"Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"</u> und ändern Sie die Einstellung für [Spoolen auf Host] in [Auto].



elle einrichten Endverarbeitung	Papierzufułu Qualitat		
yolk 🥖	] Standardeinstellungen	Hinsuligen[]L. Beattelen[]L.	
uspebegehode:	ý Druck	Y	
	Papierauomabt	Unterschiedliches Papier für 1., andere + letzte Seiten	v
	Erste Sales	Auto	2
	Andere Seiter:	Auto	~
	Letzte Seite:	Auto	~
	Papiedyp:	Nomapapier	~
A4 [5kalerung: Auto]			
A4 (Skalening: Auto) Einstellungen argeigen	Druckauftrag beim Verw	enden des Mehrzweck-Papiertachs unterbrechen	
A4 (Skalening: Auto) Einstelkingen argeigen	Dryckauftrag bein Verw Dryckauftrag mit Papier Auf der anderen Sate die	enden des Meinzweck-Papierlachs unterbrechen eus Meinzweck-Papierlach fortsetzen Igkom	

#### 🔗 HINWEIS

5.

Auswählen einer Papierzufuhr mithilfe der Vorschau

Sie können auch mithilfe der Vorschau eine Papierzufuhr auswählen.

"Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau"

### Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

6. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

#### [F-29] Skalieren der Druckausgabe

Sie können mit einer automatischen Skalierung entsprechend dem Papierformat oder mit einer beliebigen Skalierung drucken.

- Drucken mit automatischer Skalierung entsprechend dem Papierformat
- Drucken mit beliebiger Skalierung



#### Drucken mit automatischer Skalierung entsprechend dem Papierformat

Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

# **7** Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Neve: Statu: Benet Typ: Canon LBP7210C (1)	Eigenschoften Kongen/(2) vid Formulare: Dokum.(2) vid Stempel
	Vonchau           Einhaiten: ven           Zon: 95%           1/1 (1)

#### Geben Sie die Einstellungen für [Seitenformat] und [Ausgabeformat] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Wählen Sie das Seitenformat des in einer Anwendung erstellten Dokuments aus.
- (3) Wählen Sie das Format des in die Papierzufuhr eingelegten Papiers aus.

🕩 Figemschaften von Canon LBP72	00		
Seite einichten 👔 (1) beitung   Papiers	uluhr Qualität		
Brolit Stan	tardeinstellungen 🗸 🗸	Hinzdiger(]]. Beabeler(2).	
Ausgabergethode: 🚳 Druck	<u>-</u>		
<b>•</b> •	i Seitenligmat	A4	- (2
	Ausgabelomat	An Seitenformat anpassen	· (3
	Kopierc	1 💭 [1 bio 399]	
	Ausichung A 🛞 Hachkamat		
	Seğenlayout:	1 1 av/1	~
	Manuelle Skaljerung		
Ad Shefman Autol	Skalleugg:	100 💭 % [25 bis 200]	_
Eintelungen angeigen	Wasserzeighen Name Wassetreichert	VERTRAULICH	~
2		Wasseszeichen bearbeiten	
Bengtzerde	inietez Papierkornat System	optionen	
		OK Abbrechen Hi	he i

→ Die Druckdaten werden entsprechend den Einstellungen für [Seitenformat] und [Ausgabeformat] automatisch verkleinert oder vergrößert.

### Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

5. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

#### 📀 HINWEIS

Wenn [Seitenlayout] auf eine andere Einstellung als [1 auf 1] gesetzt ist Sie können keinen beliebigen Skalierungsfaktor angeben.

Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 🔗 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

# **2.** Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

(1) Wählen Sie diesen Drucker.

(2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken	2 🛛
- Drucker Norme Statur: Bereit Typ: Canon LBP7210C (1)	Eigenschoten Fongen (2) vid Fonalase Dokum (2) d Stenpel
Druckbereich     Aler     Alger     Adjunde Anricht     Adjunde Seite     System vor 1 bir 1     Drugherr: Alle angegeb. Seiten vol Seiten unlikelyen     Seitensinstellungen     Egemplane: 1      Sortjeren     Seitenangazzung Auf Grißte d. Druckvänder varkl.      V Aufgrutlisch diehen und zentrieren	Vouchau ⊨ 209,97 → 4 ↓ 296,93 296,93
Papergoule aniana del POP Sevenguale auswanen     Agoduck in Datei <u>Drucklipps</u> <u>Invelient</u>	Einheiten: nen Zoon: 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

#### Geben Sie die Einstellungen für [Seitenformat] und [Ausgabeformat] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Wählen Sie das Seitenformat des in einer Anwendung erstellten Dokuments aus.
- (3) Wählen Sie das Format des Papiers aus, das nach Bedarf in die Papierzufuhr eingelegt wurde.

iete einichten 👔 (1) beitung   Pap	erzufuhr Qualität		_
Brolit 👔 🗊 🖬	onderdeinstellungen ek	<ul> <li>Hinesführ(j).</li> <li>Basbeler(j).</li> </ul>	
9	i Seitenfgmat	Å4	¥
	Augabelomat	An Seitenformat anpassen	2
	Espen:	nat A Quefornat	-
Al [Skalerung Auto]	Narvatie Skalenung Skalenung	100 🔅 % [25 bis 200]	_
Einstellungen angeigen	Watterzeighen Norte Watterzeicher	VERTRAULICH	M
Bergtre	definientes: Papierkarmat	giteroptionen	n

Legen Sie den Skalierungsfaktor fest.

Δ

- (1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Skalierung].
- (2) Geben Sie den gewünschten Skalierungsfaktor an.

🥩 Ligenschaften von Ca	nse LBP 7210C	8
Sele einichten Endverabe	Rung Papiersuluke Qualitat	
Polk	🔊 Standardeinstellungen 🤍 Hinzuligen (]L. Bearbeiten (21.)	
Ausgebegethode:	🏟 Druck 🤟	
<b>_</b>	Soberignat A4	×
	An Seitenformat An Seitenformat anpassen	~
	Kopier: 1 🙄 [1 bis 999]	
	Auniciphang A   Hachformet A   Quesformet	
	Sejerlayout: 1 and 1	~
	(1) Skalenags (10) (2) (2)	
A4 (Skalerung: 100%)	Wasserzeighen	
Einstellungen argeige	m Nene Wasseszeicher: VERTRAULICH	~
	Waserzeichen be	abeken
	Benytzerdefinietes Popierlomot	entelen
	OK Abbrohen	Hille

Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

### υ.

#### [F-30] Drucken eines Bildes größer als Format A4 (Posterdruck)

Sie können ein einseitiges Bild vergrößern und aufteilen, um es auf mehreren Blättern Papier auszudrucken. Durch Zusammenfügen dieser Ausdrucke können Sie ein großes Poster erstellen.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

### **2.** Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].



#### **Q** Geben Sie die Einstellung für den Posterdruck an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Wählen Sie [Poster [N x N]] (N = 2, 3, 4) unter [Seitenlayout] aus.

uik 💋 S	tandardeinstellungen	V Hirzufiger(]) Beabeler(2)	
ungsbegethode: @ Dr	udk	¥	
]9	🧾 Seilenigmat	A4	~
	📥 gusgabelornat:	An Selenlomat anpassen	~
	Kopierc	1 💭 [1 bis 999]	
	Austichung		
	A Hachlo	mat 🔥 🔿 Querformat	
	Sejeniajout	1 1a/1	2
	Manuelle Skaljerung	1 1a/1	
MiSkalenung Auto]	Skaleu <u>ng</u> :	2 20/1	
Einstellungen ergeigen	Wasserzeighen Name Wasseszeichen	4 4 aul 1	
2		6 6 aul 1	
		8 8aul1	
Deny/24	rdefiniertes Papiertormat	ighteriot 9 9 aul 1	
		16 16 auf 1	
		-4- Poster (2 = 2)	
		9 Poster (3 x 3)	
		1000	

 $\rightarrow$  Ein Layoutbild des zu druckenden Papiers wird in der Vorschau angezeigt.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn Sie die Einstellung nicht angeben können

Wenn [Spoolen auf Host] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Deaktiviert] eingestellt wird, wird [Seitenlayout] abgeblendet und kann nicht angegeben werden. Siehe <u>"Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"</u> und ändern Sie die Einstellung für [Spoolen auf Host] in [Auto].

#### Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

#### Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].
# [F-31] Einfügen eines Wasserzeichens in ein zu druckendes Dokument (Drucken mit Wasserzeichen)

Sie können ein Dokument, das mit einer Anwendung erstellt wurde, mit einem Wasserzeichen (z. B. [KOPIE] und [ENTWURF]) überlagern.

Darüber hinaus können Sie neue Wasserzeichen hinzufügen und die hinzugefügten Wasserzeichen bearbeiten oder löschen.

- Drucken mit einem Wasserzeichen
- Einfügen, Bearbeiten oder Löschen eines Wasserzeichens



## Drucken mit einem Wasserzeichen

Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

## 2. Öffn

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Nerver Status: Beref Typ: Canon LBP7210C (1)	Eigenschaften Kongen/(2) vid Formulare: Dokum.(2) vid Stempel
Duckbereich Aler: Algrade Ansicht Algrade Ansicht Algrade Seie Sgeten vor 1 bis 1 Dragken: Als angegeb. Seiten von Soften unlichten Egeroplee: 1 Soften Soften Seitenangemung Auf Grißke d. Druckvänder wekl.  Augenatisch diehen und zentrieren Papierguelle anhand der PDF Seitenglöße auswählen Augenatisch in Dietei Drucktipps Erweitert	Vonchau k 209.97 256,93 256,93 Linheler: vn Zcorr 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

#### Wählen Sie ein Wasserzeichen.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wasserzeichen].
- (3) Wählen Sie die als Wasserzeichen zu druckende Zeichenfolge aus.

🤣 Eigenschaften von Canon LB	P7210C		8
Sele eivichten Er (1) selung F	Papierzulluhr Qualität		
Dolt 💋	Standardeinstellungen	Hinzufigen([]]. Bearbeilen(2]).	
Auspabegjethook:	Dnack	1	
9	🥶 Selenigmat	A4	-
l 📻 i	📥 Lungsbefomst	An Seitenformat anpassen	-
	Kopien:	1 💭 [1 bin 999]	
1	Ausichung	A Ouefamet	
	Sejenlayout	1 1 auf 1	~
	Manuelle Skaljerung		
	Skaferugg	100 🗇 ‡ (25 bis 200)	
A4 (Skalerung: Auto)	Wasserzeighen		_
Einstellungen angeigen	(2)	VERTRAULICH	<u> </u>
2	] -/	Wasserzeichen bearbeiten	
Bergt	zerdefinierten Papierformat	maptionen	
		OK Abbrechen Hi	le

#### 📀 HINWEIS

4.

#### Wenn Sie das Kontrollkästchen für [Wasserzeichen] nicht aktivieren können

Wenn [Spoolen auf Host] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Deaktiviert] eingestellt wird, wird [Wasserzeichen] abgeblendet und kann nicht angegeben werden. Siehe <u>"Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"</u> und ändern Sie die Einstellung für [Spoolen auf Host] in [Auto].

#### Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

## Einfügen, Bearbeiten oder Löschen eines Wasserzeichens

## Zeigen Sie das Dialogfeld [Wasserzeichen bearbeiten] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Wasserzeichen].
- (3) Klicken Sie auf [Wasserzeichen bearbeiten].

🔹 Eigenschaften von Cano	in LBP7210C		
Sele einichten Er (1) selu	ng Papierzuluh Qualitik		
Dow	🚛 Standasdeinstellungen	Hinzufügen([]. Bearbeilen(2].	
Ausgebegyethode:	🍘 Druck	×	
9	Seberágmat	A4	
	📥 Lungsbeformst	An Seitenformat anpassen	<b>*</b>
	Kopier:	1 💭 [1 bin 999]	
/	Ausrichung  Ausrichung  Hachforn	el 🚺 🔍 Querformet	
	Seijenlayout	1 1 4/1	~
	🗌 Manuelle Skaljerung		
	Skaferupg	100 🚖 2 (25 bis 200)	
A4 [Skalerung: Auto]	Wasserzeighen)		
Einstellungen argeigen	(2) wassacather:	VERTRAUUCH	
	Benytzerdefiniertes Papiertomat	ienaptionen	
		OK Abbrechen H	Hille

## 🧭 HINWEIS

#### Wenn Sie das Kontrollkästchen für [Wasserzeichen] nicht aktivieren können

Wenn [Spoolen auf Host] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Deaktiviert] eingestellt wird, wird [Wasserzeichen] abgeblendet und kann nicht angegeben werden. Siehe <u>"Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"</u> und ändern Sie die Einstellung für [Spoolen auf Host] in [Auto].

# 2.

#### Fügen Sie ein, bearbeiten oder löschen Sie ein Wasserzeichen.

#### Einfügen eines Wasserzeichens

- (1) Klicken Sie auf [Hinzufügen].
- (2) Geben Sie die Einstellungen für die einzelnen Optionen nach Bedarf an.

Wasserzeichen bearbeiten		2	3
	Link Wassessichen Pro/Pe Pro/Pet Pro/PetBon Pro/Pe	firest-gen (1) m	
Mane Assisting Disektl	Lindresown		
Tget.	VERTRAULICH		
98	Narai	×	(2
<u>G</u> ikile:	72 Panine (1 bis 500)		
	Constant	OK. Abbrechen Hille	J

## Bearbeiten eines Wasserzeichens

- (1) Wählen Sie ein zu bearbeitendes Wasserzeichen aus [Liste Wasserzeichen] aus.
- (2) Bearbeiten Sie das Wasserzeichen.

<sup>†</sup>Die Standardwasserzeichen können nicht bearbeitet werden.

Wasserzeichen boarheiten		<b>X</b>
	Late Wattrepoicher: *ECPUE *ENTVURF *ARTENZORF *ARTENZORF *ERON *CONTERSION	Hroufiger (Xatives
Notes Additional Assocrations Druckstell Tgat	5 ampio Somple	]
Eart. Silt	And Royal Report	(
ýsle: Fyla	75 📮 Puelos (1 bis 500)	
	06	(checken) (jjike

#### Löschen eines Wasserzeichens

- (1) Wählen Sie ein zu löschendes Wasserzeichen aus [Liste Wasserzeichen] aus.
- (2) Klicken Sie auf [Löschen].
  - <sup>†</sup> Sie können die Standardwasserzeichen oder ein Wasserzeichen, das im Dialogfeld für die Druckeinstellungen gerade ausgewählt ist, nicht löschen.
- (3) Klicken Sie auf [Ja].

Wasserzeichen bearbeiten				X	
	Liste Warenzeicher:				
	*KOPIE *ENTWLINF *MKTENKOPIE *ENDVERSION *VORVERSION *KOPIEKTURAB2JG #CTREAKTURAB2JG			Î	
	Sample				(1)
				Hinzyligen Lischen	(2)
Manec	Sample				
Althoute Ausrichtung Dischall					
Tget	5 umplo				
Exet	Arial		~		ι.
91	Namai		v		
Qide:	- 25 💭 Funkte († b	Warnung			
Fgdw.	Rec.	⚠	'Sample' wird	gelöscht. Möchten Sie fortfal	ven?
			20	<b>(3)</b> sn	

## 🤣 HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen

Siehe Hilfe.

"Informationen zur Verwendung der Hilfe"

**3.** Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Seite einrichten] wird erneut angezeigt.

## [F-32] Drucken von Rändern, des Druckdatums usw.

Sie können einen Rand, das Datum und die Seitennummern auf dem Dokument ausdrucken.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 🔗 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].



#### Zeigen Sie das Dialogfeld [Seitenoptionen] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.
- (2) Klicken Sie auf [Seitenoptionen].

🕏 Ligenschaften von C	anen LBP7210C			X
Sele eivichten (1):	elung Papierzuluh	Qualitie		
Exage	🗂 Standardeins	telurgen 👻	Hnauligen[]L. Beatelen[]L.	
Ausgabegyethode:	🏐 Druck	Y		
9		Seten(gmat	A4	>
	à	Aurgabeformat	An Seitenformat anpassen	٧
		Kopiers	1 💭 [1 bin 999]	
		A   Hochfornet	A Ousfonst	
	Sej	jenlayout:	1 ad1	*
		Manuelle Skaljerung	·	_
•/		Skalengg	100 (c) 1: (25 bis 200)	
A4 [Skalerung: Auto] Einstellungen angeig	en	Wasserzeighen Mane Wasserzeichen:	VERTRAULICH	2
	2		Wasserzeichen boabeiten	
	Benytzerdefiniertes	Papierformat	optionen	
			OK Abbrechen Hill	le

## 🤣 HINWEIS

4

#### Wenn Sie nicht auf [Seitenoptionen] klicken können

Wenn [Spoolen auf Host] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Deaktiviert] eingestellt wird, wird [Seitenoptionen] abgeblendet und kann nicht angegeben werden. Siehe <u>"Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"</u> und ändern Sie die Einstellung für [Spoolen auf Host] in [Auto].

#### Geben Sie die Einstellungen für Ränder, das Druckdatum usw. an.

- (1) Geben Sie die Einstellungen für die einzelnen Optionen nach Bedarf an.
- (2) Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

<u>R</u> ahman	
	ĭ
Aus	×
Anneldename zus Druckers Aus	
 Sgitermunwer drucker:	
Aus	*

→ Die Registerkarte [Seite einrichten] wird erneut angezeigt.

🔗 HINWEIS
-----------

## Klicken Sie auf [OK].

5.

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

# 6. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

## [F-33] Broschürendruck

Beim Broschürendruck haben Sie die Möglichkeit, eine Broschüre zu erstellen, indem Sie die Ausdrucke in der Mitte falten.

Wenn Sie beispielsweise eine Broschüre aus 8 Seiten erstellen, werden insgesamt 2 Blätter verwendet, da auf jeder Seite des Papiers jeweils 2 Seiten gedruckt werden.

Wenn Sie darüber hinaus eine Broschüre aus einer großen Anzahl von Seiten erstellen möchten, können Sie dazu die Anzahl der in der Mitte zu faltenden Blätter angeben und diese binden.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Never Statu: Beret Typ: Canon LBP7210C (1)	Eigenschaften Kongeer (2) vel Formulare: Dokum (2) vel Formulare:
Duckbersch Duckbersch Aler: Aler: Algrade Aneicht Algrade Seite Seiten vor 1 tie 1 Drugken: Aler angegeb. Seiten von Seiten unlichten Egemplen: 1 Seiten von Seiten Seiten von Seiten angezetung Auf Grißke d. Druckvänder verkl. VAugenatisch diehen und zentrieren Pagiorguelle anhand der PDF Seitengröße auswählen Augenkuck in Datei  Drucktipps Enweitent	Vonchou 296,93 296,93 Einhaker: ven Zcorr. 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

## Geben Sie die Einstellung für [Druckstil] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
- (2) Wählen Sie [Broschürendruck] aus.

🐓 Ligenschaften von	Canon LBP 7210C	8
Seite einrichter Endver	stering a (1) w Quality	
Dott	灯 Standardeinstellungen 🥣 Hinzwiigen 📜 Beat	elari <u>Z</u> L.
Ausgebeggefhode:	Dnok	
	Duckstill Duckst	2) Broschive
ÐQ		B_indeteg
A4 x2 > A4 Einstellungen arg	Aus © Sofiem	
	Etweiterte Einstellungen.	Standard wiederhenstellen
	OK	Abbrechen Hille

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn Sie die Einstellung nicht angeben können

Wenn [Spoolen auf Host] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Deaktiviert] eingestellt wird, wird [Broschürendruck] abgeblendet und kann nicht angegeben werden. Siehe <u>"Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"</u> und ändern Sie die Einstellung für [Spoolen auf Host] in [Auto].

## Geben Sie die detaillierten Einstellungen für den Broschürendruck nach Bedarf an.

- (1) Klicken Sie auf [Broschüre].
- (2) Geben Sie die Einstellungen für die einzelnen Optionen nach Bedarf an.

(3) Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

Seite einrichten Endve	sabelung Papierzuh	AN QUARK		In the second second	- 171		
Auspabemethode:	Standas	tenstellungen	<u> </u>	moulgen([].	engl.		
		Douchstil Din verschiedenen Aus Digdung:	eichtungen skusker	) Einekenduck Doppelselenduck Broschikenduck	Bunchire	(1)	
Ad 42 > A4	geigen		Boochined Boochined Boochined Boochined Boochined Boochined Boochined Boochined Boochined	Inngen für Breschilten ad gehode Ode Seten afte Site pro naturd angeben ruckved	of const ion ka [] n(736-70]	<u>16 ç.</u> 82 e († 6-15	(2)

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Endverarbeitung] wird erneut angezeigt.

## 📀 HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen

Siehe Hilfe.

"Informationen zur Verwendung der Hilfe"



## Klicken Sie auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

6.

#### Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

## [F-34] Kombinieren von Aufträgen vor dem Drucken

Sie können zwei oder mehr Aufträge zu einem Auftrag kombinieren.

Sie können zudem die Einstellungen für den kombinierten Auftrag ändern und die Aufträge unterschiedlicher Anwendungen bearbeiten.

Sie können auch eine Vorschau des Auftrags anzeigen.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

2.

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucket	
Neve: ConstLER/2016 M Status: Berek Typ: Canon LEP/210C (1)	Egenergener Dolum.(2) <sup>nd</sup> Formulaee Dolum.(2) <sup>nd</sup> Steepel
Druckbereich O Aller	Vonchau k
Alguels Sele     Selen vor 1 be 1     Drugher: Als angegeb. Selen vor 5 elten unlichten     Selereinstellungen     Egemplen: 1 Sorjeren     Selenargæmung Auf Grißte d. Druckvänder verkl v     Autgenatisch diehen und aentikeen     Papierguelle anhand der PDF Setenglißte auswählen	25,33
Agodruck in Datei	Einheiten: nm Zoon: 95%
Drucklipps Inveilent	1/1 (1) Abbrechen

2	Wählen Sie [Bearbeitung und Vorschau] unter [Ausgabemethode] aus.

Digenschaften von Canon LBP72	100	
Sele einichten Endverabeitung Papier	sufuh Qualiti	
Elott Stan	dædeinstellungen 🤟	Hnzwiger(]]. Beateler(]].
Auspabegehode: @ Druck	v	
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	eilung und Vorschau	Druckaufträge kombinieren, ussk
i i	📥 gurgsbefornat	An Seitenformat anpassen
	Kopien:	1 👙 [1 biz 999]
	Autocoung Autocoung Autocoung	A Ouefomat
	Seijenlayout:	1 1 auf 1
	Manuele Skaljenung Skaljenung	100 (c) 1: (25 bir 200)
A4 [Skalening: Auto] Einstellungen ergeigen	Wesserzeighen None Wasserzeichen:	VERTRALLICH
2		Wasserzeichen bearbeiten
Benylaarde	inietes Papierlomat	optionen
		OK Abbrechen Hille

## 📀 HINWEIS

#### Wenn Sie [Bearbeitung und Vorschau] nicht auswählen können

Wenn [Spoolen auf Host] auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] auf [Deaktiviert] eingestellt wird, wird [Bearbeitung und Vorschau] abgeblendet und kann nicht angegeben werden. Siehe <u>"Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"</u> und ändern Sie die Einstellung für [Spoolen auf Host] in [Auto].





Sele einichten Endveratbeitung Papi Profit	erzufuhr Qualität	Higgligen[1], Beatelen[2],	
Ausgebergethode:	rbeitung und Vanschau	×	
9	Seten(gmat	A4	2
	📥 Augabeiomat	An Seitenformat anpassen	~
	Kopiers:	1 😴 [1 bin 999]	
	Ausrichtung	mat 🔥 🔿 Quefornat	
	Sejenlayout	1 af1	~
	Manuelle Skaljerung		
0/37 37/0/0	Skalengg	100 (\$ \$;(25 bis 200)	
A4 [Skalerung: Auto] Einstellungen ergeigen	Wasserzeighen Name Wasserzeichen:	VERTRAULICH	
		Warserzeichen ber	sbeiten
Benytzen	definiertes Papierformat	Sgilenoptionen	enstellen

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

## Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

→ Die Liste der Aufträge wird im Dialogfeld [Canon PageComposer] angezeigt.

Canon PageComposer	Canon LBP721	oc		
	BUL IF L	I II		
Dokumentmane	Seiten	Layoutinformatio	Kommenhane	
Sample.pdf	1	1 auf 1		
rücken Sie F1, um die Online-Hilfe	aufzurufen			

#### 📀 HINWEIS

# Angeben der Einstellung, dass das Dialogfeld [Canon PageComposer] bei jedem Druck angezeigt wird

Setzen Sie [Ausgabemethode] auf [Bearbeitung und Vorschau] als Standardwert für die Druckeinstellungen und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen für [Sperren]. Informationen zur Vorgehensweise beim Ändern der Standardwerte für die Druckeinstellungen finden Sie unter <u>"Ändern der Standardwerte für die Druckeinstellungen"</u>.

Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 6, um die gewünschten Aufträge zu kombinieren.

6

## Kombinieren Sie die Aufträge.

- (1) Wählen Sie die Aufträge aus, die Sie kombinieren möchten.
- (2) Wählen Sie aus dem Menü [Bearbeiten] die Option [Kombinieren] aus.

Canon PageComposer - Canon LBP	72100	
Digits Equilibrium VeryScheiden auf Hiffe Digits Equilibrium (1) Proferencementer Service politic Service politic (1) 1	Er     E <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Layoutinformatio     Kommentare       1 ouf 1       1 auf 1	
Drücken Sie Fit, um die Online-Hilfe aufzurufen	Come PageComposer - Canon 18P7710C  Dgiel Bgsbeten Vegdrieben auf gife  Uostein  Colt  Vegdrieven  (2)  Leyouthformatio  Commentare  Colt  Contentation  (2)  Leyouthformatio  Commentare  Colt  Contentation  (2)  Leyouthformatio  Commentare  (3)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)  (4)	



## Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Geben Sie den Namen des kombinierten Auftrags ein.
- (2) Klicken Sie auf [Kombinieren].

Kombinieren			
Dokumentgane:	Konbinierte Do	kunerte 1	(1)
Bezantanzahl der Seite	urc 2		
	2		jächen Duckvenzbeu
Dokumenteniste Druckei	nstellungen		
Dokumeninane	Gerankara	shi Lajouh0alen	
Sample.pdf	1	1 Seite pro Blatt	85
Sample.pdf	1	1 Selle più Blatt	1.
			<b>1</b>
			EL
			Aus Liste Kischen
	Sanda	d wiederhenstellen: Konbinieren	(2) schen   Hire



#### **Drucken Sie den kombinierten Auftrag.**

- (1) Wählen Sie den kombinierten Auftrag aus.
- (2) Wählen Sie aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.

Control to the sector         Control to the sector <thcontrol sector<="" th="" the="" to=""></thcontrol>	Canan PageComposer - Canan LBP7 Dgia Bgarbeten Veschieben auf Hife Die 20 To 10 To 10 To 10 To 10 To Orderwertnene Contractionene Discusserie 1 (1)	P10C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
By the second by the first second by the	Drücken Sie Ft, um die Online Hilfe aufzurufen	Canan PageComposer - Canon IBP7210C  Doe Baybeten Vepcherken auf tilfe  Crucken  Cr	

 $\rightarrow$  Der Drucker startet den Druckvorgang.

## HINWEIS

#### Kombinierte Aufträge werden nicht gespeichert.

Nachdem der kombinierte Auftrag gedruckt wurde, wird der Auftrag aus Canon PageComposer gelöscht.

Der Auftrag wird auch gelöscht, wenn Canon PageComposer ohne Drucken des Auftrags geschlossen wird.

#### Weitere Informationen zu Canon PageComposer

Lesen Sie in der Hilfe für Canon PageComposer nach.

<sup>†</sup> Die Hilfe wird angezeigt, indem Sie im Menü [Hilfe] auf [Hilfe] klicken.

## [F-35] Durchführen von für bestimmte Druckdaten geeigneten Druckvorgängen

Sie können die Druckvorgänge optimieren, indem Sie den für den Inhalt des Dokuments entsprechenden Modus auswählen.

1.	Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus
	🖬 Adulte Reeder (Sample p.M) 📰 💽 💌
	Contractional Actional Contraction Actional Contraction



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

# **2.** Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].



#### Geben Sie die Einstellung für [Dokument] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- (2) Wählen Sie den für den Inhalt des Dokuments entsprechenden Modus aus.
  - <sup>†</sup> Wenn Sie die einzelnen Modi auswählen, wird ein Kommentar zu dem Modus

unter der Liste angezeigt.

rete environten   Endre Protik	arbeilung   Papie		Hiroution(1) Beabeley(2)	
ungebergethode:	🍅 Druc	k.	×	
		Dgkument:	Obrecom Foto: Pricertationadoloumente Entwaite(DAD) Eteor Modus wird im Allgemeinen zum Drucke	lelungen n von
Einstellungen en	geigen	Enterrocker	Auto (Fabe/SRW)	×

## 🔗 HINWEIS

Wenn die Druckeinstellungen für den ausgewählten Modus geändert werden Klicken Sie auf [Einstellungen].

## Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.



## Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

## [F-36] Korrigieren von grob strukturierten Bildern

Wenn Bilddaten, wie Fotos, in einer Anwendung vergrößert und gedruckt werden, können die gedruckten Bilder unebene oder gezackte Konturen aufweisen.

Sie können diese Bilddaten von geringer Auflösung korrigieren und glätten.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Nerver Status: Beref Typ: Canon LBP7210C (1)	Eigenschoften Kongen' (2) vid Formulare Dokum (2) vid Steeppl
Duckbeeckh Aler Aler Aler Aler Aler Aler Alexek Anicht Adjuele Sele Selen vor 1 tie 1 Drugker: Ale angepeb. Selen vor Selen unlichgen Egereplee: 1 Sorjeren Selenangarnung Auf Gräße d. Druckvänder verkt.  Autgevalisch dehen und zentiesen Papierguele anhand der PDF Selengiöle auswählen Agsdruck in Detei  Drucktipp: Envelent	Voschou 295,93 Einhaher: ven Zoere 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

# **?** Zeigen Sie das Dialogfeld [Benutzerdefinierte Einstellungen] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- (2) Klicken Sie auf [Einstellungen].

Sele einrichten Endverarbeitung Papier Dolk Einrichten Stan	adah Qualitit (1) Indrinstellungen	<ul> <li>✓ Hirauliger(]) Beabeter(2)</li> </ul>	
Ausgebegyethode:      Ecolo	situng und Vorscheu	×	
	DgAument:	Migranoin Fotos Phisorrationadolagnente Entwille(CAD)	
		Dieser Modus wird im Allgemeinen zum Drucken von Dokumenten verwendet.	en)
Enstellungen angeigen	Estmodu:	Einstellung Dieser Modus wird im Allgemeinen zum Drucken von Dokumenten verwendet.	m



- (1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Bildkorrektur aktivieren].
- (2) Klicken Sie auf [OK].

Benutzerdefinierte Linstellu	ngen	
FalbabilyAung	Hech (1)	~
Earbhalblowaster	🛃 Musler 3	¥
Schwarzweikhaldeine	E Muster 2	Y
🕑 🔒 ickorektur aktivieren	(1)	
Tonextichte		
Dyan: 0 Hell		Dunkel
Magenta: 0 Hell		Dunkel
🚺 <u>G</u> elb: O Hell	B — B	Dunkel
Schwyrz û Hel		Dunkel
Tgnet sparen		
Beines Schwarz verwenden:	Standard	×
Vorang für das Drucken vor	n Farblinien und Text	
	0K (2)=ten	Hile

→ Die Registerkarte [Qualität] wird erneut angezeigt.

## Klicken Sie auf [OK].

5.

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

# 6. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

## [F-37] Einstellen der Tonerdichte

Sie können bei einem Druck die Tonerdichte der einzelnen Farben (Schwarz, Gelb, Magenta und Cyan) einstellen.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 🔗 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Name Statu: Bereit Typ: Canon LBP/2100 (1)	Eigenschaften Konggen(2) of Formidee Dokum(2) of Stempel
Duddereich  Ale: Ale: Ale: Ale: Ale: Ale: Ale: Ale	205.93
Drucklipps	Einheiten en Zoon 953 1/1 (1) OK Abbrechen

## Zeigen Sie das Dialogfeld [Benutzerdefinierte Einstellungen] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- (2) Klicken Sie auf [Einstellungen].

iele envichten   Endvela Dolk	Iterung   Papertu	denutebarren	Hirestia	will. Beabeteri(2).	
Auspabagethode:	a Beabe	lung und Vorscheu	~		
		Dgkument:	Allocrani Potos Prizental Entwintet Diesen Mos Dokument	onadokumente CAD] kas vird im Allgemeinen aum Drucken se verwendet.	lungen von
Endelungen erge	igan Ba	Eabrocks	Auto (Fab	e/SEW] Fatgintelunge	<b>Y</b>

## Stellen Sie die Tonerdichte ein.

- (1) Stellen Sie die Dichte ein, indem Sie den Schieberegler [Tonerdichte] für jede Farbe von Seite zu Seite bewegen.
- (2) Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

Benutzerdefinierte Einstellu	ngen	2
Fababity/ing	📕 Hosh (1)	~
Eathhalbtowaster	E Nuster 3	~
Schwarzweithabbine:	Nuster 2	2
Bidkorrektur aktivieren		
Tanendichte	······································	Dunkel
Mageritz +2 Hel		Durkel
<u> </u>		Dunkel
Schwyz i Hel		Dunkel
🔲 Igner spæren		
Reines Schwatz verwenders	Standard	~
🗋 jjorrang filit das Drucken vor	Fablinien und Text	
	<u> </u>	jile

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Qualität] wird erneut angezeigt.

## Klicken Sie auf [OK].

h

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

## [F-38] Drucken mit eingestellter Helligkeit und eingestelltem Kontrast

Sie können einen Farbdruck mit eingestellter Helligkeit und eingestelltem Kontrast durchführen.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].



## 3.

4.

## Zeigen Sie das Dialogfeld [Farbeinstellungen] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Farbeinstellungen].
- (3) Klicken Sie auf [Farbeinstellungen].

Eigenschaften von Canon LBP eile eiwichten Endverateitung Pap Soft JE So	eoulur Qualitier (1)	✓ Hiraufugen[]] Beobeiten[2]]	×
ungabegyethode: 🔁 Be	abeitung und Vorschau	×	
	Dgkument:	Algeneen Fotos Prisontalionedolcursente Entwiste(CAD)	
		Einstel Dieser Modus wird im Allgemeinen zum Drucken v Dolkusterken verwendet.	ungen von
Einstellungen ergeigen	<u>F</u> ebrocks:	Aulo [Fabe/SBW]	Y
2	Maguele Fabeinstellunge	a (2) Fatginitelunge	<u> </u>
		Info Standard wiederher	talan
		OK. Abbrechen	Hilfe

## Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast ein.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Farbjustage] an.
- (2) Stellen Sie die Helligkeit und den Kontrast durch Ziehen der Schieberegler f
  ür [Helligkeit] und [Kontrast] ein.



Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Qualität] wird erneut angezeigt.

# 6. Klicken Sie auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.



## Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

## [F-39] Einstellen der Farbe

Sie können einen Farbdruck mit eingestellter Farbe durchführen.



Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



## HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Nerve: Status: Typ: Canon LEP/2010 (1)	Eigenschoften ) Kongert" (2) "d Formulare Dolum (2) "d Stenpel 💌
Druddereich Aller: Aller: Aller: Aller: Aller: Aller: Aller: Seten von 1 tir 1 Drugker: Alle angegeb. Seiten von Seiten unkerten Setenonstelungen Egemplan: 1 C Sorijeren Seitenanstelungen Egemplan: 1 C Sorijeren Seitenanstelungen Pagiorguelle anhand der PDF Seitengrüße auswählen	Vonchay 203.97
Ducktipps	Einheiten nn Zoon 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

#### Zeigen Sie das Dialogfeld [Farbeinstellungen] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Farbeinstellungen].
- (3) Klicken Sie auf [Farbeinstellungen].

🔹 Eigenschaften von	Canon LBP7210C	
Sele einichten Endvers	itelung Papezulur Quality (1)	
Exerk.	🚛 Standardeinstellungen	Hinzufügen[] Beabelen(2)
Ausgebegjethode:	Eesbeitung und Vanschau	v.
	Dgkumert:	Algenen Polos Prisonhalionedolumente Erntvidre (CAD) Einstellungen Dieser Nodus wird im Allgemeinen zum Drucken von
Endelungen erg	igen Eebmooku: IV Maguele Fabeisstelungeri	Auto [Fober/SEW] (2) Fatginiellungen. (3)
		Info Standard viederheistellen
		OK. Abbrechen Hilfe



#### Stellen Sie die Farbe ein.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Farbjustage] an.
- (2) Stellen Sie die Farbe ein, indem Sie das [Vorschaubild] in der Mitte des Anpassungsrasters verschieben.
  - \* Wenn sich das [Vorschaubild] in der Mitte befindet, wurde das Bild nicht angepasst.



#### 🔗 HINWEIS

#### Informationen zur Farbeinstellung

- Es gibt die folgenden drei Methoden zur Farbeinstellung:
  - Durch Klicken auf die Farbschaltflächen um das Anpassungsraster

herum wird die Farbe um eine Zähleinheit verstärkt.

- Durch Klicken auf die gewünschte Farbe im Anpassungsraster wird das [Vorschaubild] an den Punkt verschoben, auf den geklickt wurde.
- Ziehen Sie das [Vorschaubild] auf die gewünschte Farbe.
- Die Werte für X (horizontal) und Y (vertikal) für [Veränderte Einstellungen] geben die Position für das [Vorschaubild] an.
- Ein Muster des Bildes nach der Einstellung wird in der [Vorschau] angezeigt.

# 5. Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

→ Die Registerkarte [Qualität] wird erneut angezeigt.

## Klicken Sie auf [OK].

6

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

## Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

## [F-40] Abgleichen der Farbe auf dem Bildschirm

Die Methoden zur Farbeinstellung auf dem Bildschirm (RGB) und im Drucker (GMC) sind unterschiedlich. Daher entspricht die Farbe z. B. auf einem Foto, das auf dem Bildschirm angezeigt wird, unter Umständen nicht der Farbe auf dem Ausdruck.

Mit der Farbabgleichfunktion zur Korrektur der Farbe auf dem Ausdruck können Sie die Farbe auf dem Ausdruck so weit wie möglich an die Farbe anpassen, die Sie auf dem Bildschirm sehen.

Sie können die Farbe auch durch Helligkeit anpassen, ohne einen Abgleich vorzunehmen.

- Verwenden der Abgleichfunktion für die Farbkorrektur
- Farbjustierung durch Helligkeit (Gamma-Justierung)



## Verwenden der Abgleichfunktion für die Farbkorrektur

Mit der Farbabgleichfunktion können Sie die Farbe auf dem Ausdruck so weit wie möglich an die Farbe anpassen, die Sie auf dem Bildschirm sehen.

Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



#### ⊘ HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Nerver Status: Beref Typ: Canon LBP7210C (1)	(?) X Eigenschoften Kongen" (2) vid Formulare Dokum (2) vid Formulare
Duckbereich Aler: Algrade Ansicht Algrade Ansicht Algrade Seie Sgeten vor 1 bis 1 Dragken: Als angegeb. Seiten von Soften unlichten Egengelee: 1 Soften in Soften in Soften unlichten Seitenangemung Auf Grißke d. Druckvänder wekl. V Augenatisch diehen und zentrieren Papierguelle anhand der PDF Seitenglöße auswählen Agschuck in Dietei Drucktipps [rweitet]	Vonchou 295,93 295,93 Einheiter: vn Zcorr: 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

# **3** Zeigen Sie das Dialogfeld [Farbeinstellungen] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Farbeinstellungen].
- (3) Klicken Sie auf [Farbeinstellungen].

Eigenschaften von Sele einichten Endves	Canon LBP 7210C stellurg   PapetsJuli   Qualitit: (1)	8
Dow	🎢 Standardeinstellungen	✓ Hinzukigen[] Beabeten[]
Ausgabegyethode:	2 Beabellung und Vorschau	×
	Dgkumewt:	Algemein Potos Prisoritationedal umente Entwitte (CAD)
	<b>2</b>	Einstellungen Dieser Modus wird im Allgemeinen zum Drucken von Dakustenten verwendet.
Einstellungen eng	igen Eelonodus Magusle Fabriniskurge	Aulo [Fabe/SilW] v a (2) Fabe/silWigen. (
		nfo Standard wiederhenstellen
		OK Abbrechen Hille

# 4 Geben Sie die Einstellung für [Abgleichmodus] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Abgleichen] an.
- (2) Wählen Sie [Treiberabgleichmodus] aus.

leichmodus:	Trebesbaleichmodus	
	Gamma-Justierung	
🗹 Vgnang für in der Anv	vendung angegebenen Falbabgleich	
abgleichmethode:	Standard	
Hankoprafit	sRGB v1.31 (Cenon)	
Jenne:	1.4	
CanaFine vew	enden beitung von einseligen Dakumentes Sälligung	

## **5.** Geben Sie die Einstellung für [Abgleichmethode] an.

- (1) Setzen Sie [Abgleichmethode] auf [Farbmetrik [Abstimmung mit Monitorfarben]].
- (2) Wählen Sie ein Profil aus, das Sie verwenden möchten.
- (3) Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

ICM-Modux Gamma-Lutierung		
wendung angegebenen Farbabo	eich	
Farbriehlik (Abstimmung	nil Monitorfatben)	
oRGB v1.31 (Canon)		~
1.4		*
<b>venden</b> Abalung von einseligen Dahume « Säldgung	nten	
0	Partmende (Abdelmenung uffäll vit 31 (Cenon) 1.4 wenden abstüng von einseligen Dekume er Sähigung	Featuresis: (Abditionung not Monitoritation) dRidli vit.31 (Cenon) 1.4 wenden abeitung von einseligen Dalumenten er Sätigung

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Qualität] wird erneut angezeigt.

# WHINWEIS Informationen zu den Optionen für [Monitorprofil] Die auf Ihrem Computer registrierten Profile werden angezeigt. Informationen zu [Vorrang für in der Anwendung angegebenen Farbabgleich] Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird, hat der im Druckertreiber angegebene Farbabgleichprozess Vorrang. Wenn Sie möchten, dass der in der Anwendung angegebene Farbabgleich Vorrang hat, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

7. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].  $\rightarrow$  Der Drucker startet den Druckvorgang.

## Farbjustierung durch Helligkeit (Gamma-Justierung)

Sie können die Helligkeit der Druckergebnisse anpassen, ohne dass die hellsten und dunkelsten Bereiche der Bilddaten verloren gehen.

Verwenden Sie diese Option, wenn der Ausdruck heller ist als das Originalbild oder wenn Sie die Helligkeit des Bildes ändern möchten.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Drucker Nerver Status: Beref Typ: Canon LBP7210C (1)	(?) X Eigenschoften Kongen" (2) vid Formulare Dokum (2) vid Formulare
Duckbereich Aler: Algrade Ansicht Algrade Ansicht Algrade Seie Sgeten vor 1 bis 1 Dragken: Als angegeb. Seiten von Soften unlichten Egengelee: 1 Soften in Soften in Soften unlichten Seitenangemung Auf Grißke d. Druckvänder wekl. V Augenatisch diehen und zentrieren Papierguelle anhand der PDF Seitenglöße auswählen Agschuck in Dietei Drucktipps [rweitet]	Vonchou 295,93 295,93 Einheiter: vn Zcorr: 95% 1/1 (1) OK Abbrechen

# **3** Zeigen Sie das Dialogfeld [Farbeinstellungen] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Farbeinstellungen].
- (3) Klicken Sie auf [Farbeinstellungen].

Eigenschaften von Sele einichten Endves	Canon LBP 7210C stellurg   PapetsJuli   Qualitit: (1)	8
Dow	🎢 Standardeinstellungen	✓ Hinzukigen[] Beabeten[]
Ausgabegyethode:	2 Beabellung und Vorschau	×
	Dgkumewt:	Algemein Potos Prisoritationedal umente Entwitte (CAD)
	<b>2</b>	Einstellungen Dieser Modus wird im Allgemeinen zum Drucken von Dakustenten verwendet.
Einstellungen eng	igen Eelonodus Magusle Fabriniskurge	Aulo [Fabe/SilW] v a (2) Fabe/silWigen. (
		nfo Standard wiederhenstellen
		OK Abbrechen Hille

4 Geben Sie die Einstellung für [Abgleichmodus] an.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Abgleichen] an.
- (2) Wählen Sie [Gamma-Justierung] aus.

(eichmodus:	Treiber abgleichneodur: Ganma-Justierung	
🗹 Vgnang für in der Ani	endung angegebenen Farbabgleich	
gogleichmethode:	Standard	~
gonitosprafik	sRG8 v1.31 (Canon)	v
lerre.	1.4	×
Stapelverol	enden Selkung von einseitigen Dokumenten Sælfgung	

# **5.** Geben Sie die Einstellung für [Gamma] an.

(1) Wählen Sie einen Wert für Gamma aus.

<sup>†</sup> Je höher die Zahl ist, desto dunkler ist die Farbe, in der die Daten gedruckt werden.

(2) Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

activities and the last		-
Abgleichmodus:	Trebendgleichnoden ICM-Moden GiernesJustienung	
🕑 Vgrang fik in der Anv	vendung angeptenen Faloabyleich	
<u>abgleichmethods</u>	Standard	~
Monitorpeofit	sPG8 v1.31 (Canon)	4
Germa	18	~
Sjapelverat	enden bekung von einseitigen Dekumenten Sichterung	
Verbesserte		
<u>V</u> ebesserie	[] Indiad vielesteuselen	

 $\rightarrow$  Die Registerkarte [Qualität] wird erneut angezeigt.

## 6. Klicken Sie auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.

# 7. Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].
## [F-41] Kalibrieren des Druckers

Führen Sie eine Kalibrierung durch, wenn sich z. B. die Farbe geändert hat und die Daten nicht in den korrekten Farben (angegebene Farben) gedruckt werden.

- Sofortiges Kalibrieren des Druckers (Manuelle Kalibrierung)
- <u>Automatische Durchführung einer Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" sofort</u> nach dem Einschalten des Druckers

## 🔗 HINWEIS

### Kalibrierungsdauer

Die Kalibrierung dauert ca. 60 Sekunden.

## Sofortiges Kalibrieren des Druckers (Manuelle Kalibrierung)

## 👔 WICHTIG

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Kalibrierung des Druckers

Wenn Sie häufig eine Kalibrierung durchführen, kann dies die Nutzungsdauer der Tonerpatronen beeinflussen.

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



## 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Dienstprogramm] → [Kalibrierung] aus.







## Automatische Durchführung einer Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" sofort nach dem Einschalten des Druckers

Sie können angeben, ob die Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" automatisch sofort nach dem Einschalten des Druckers durchgeführt werden soll.

## WICHTIG

Vorsichtsmaßnahmen bei der Durchführung der Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs"

Der Computer<sup>\*</sup>, der mit dem Drucker verbunden ist, muss aktiv sein, bevor Sie die Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" durchführen.

\* Der Druckserver, wenn der Drucker in einem Netzwerk freigegeben ist

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



## 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen). [Starteinstellungen] aus.



## 3. Sie können den Druckervorgang so konfigurieren, dass er sofort nach dem Einschalten des Druckers startet.

(1) Wählen Sie aus, ob eine Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" durchgeführt werden soll.

Nur die Korrektur des Phänomens der "Farben außerhalb des Bereichs" wird sofort nach dem Einschalten des Druckers bei Abschluss des ersten Druckvorgangs durchgeführt.
Nur die Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" wird sofort nach dem Einschalten des Druckers durchgeführt.
Die Kalibrierung und Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" werden sofort nach dem Einschalten des Druckers durchgeführt.

(2) Klicken Sie auf [OK].



## **WICHTIG**

## Bei Auswahl von [Später ausführen]

Falls die Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" aus irgendeinem Grund durchgeführt wird, bevor der Drucker eingeschaltet wird und den ersten Druckvorgang ausführt, wird eine weitere Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" bei Abschluss des ersten Druckvorgangs nicht durchgeführt, selbst wenn [Später ausführen] aktiviert ist.

## Wenn [Umgehend ausführen (Wert 1)] oder [Umgehend ausführen (Wert 2)] ausgewählt wird

Abhängig vom Status des Druckers wird die Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" möglicherweise nicht sofort nach dem Einschalten des Druckers durchgeführt.

Wenn weniger als acht Stunden abgelaufen sind, ab dem Zeitpunkt, ab dem der Drucker ausgeschaltet wurde, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er wieder eingeschaltet wurde Die Kalibrierung oder Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" kann nicht sofort durchgeführt werden, nachdem der Drucker eingeschaltet wird oder nach Abschluss des ersten Druckvorgangs.

## Wenn acht oder mehr Stunden abgelaufen sind, ab dem Zeitpunkt, an dem der Drucker in den Schlafmodus gewechselt hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Schlafmodus aufgehoben wurde

Die Kalibrierung oder Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" wird gemäß der Einstellung von [Qualitätskorrektur] durchgeführt, sobald der Schlafmodus aufgehoben wird.

\* Je nach Ihrer Umgebung kann die Kalibrierung oder Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" durchgeführt werden, selbst wenn weniger als acht Stunden abgelaufen sind.

## [F-42] Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs"

Wenn das Phänomen der "Farben außerhalb des Bereichs" auftritt, korrigieren Sie es.

- <u>Sofortiges Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs" (Manuelle Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs")</u>
- <u>Automatische Durchführung einer Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" sofort</u> nach dem Einschalten des Druckers

## 🔗 HINWEIS

**Korrekturzeit** Nimmt ca. 50 Sekunden in Anspruch.

# Sofortiges Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs" (Manuelle Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs")

## **WICHTIG**

Vorsichtsmaßnahmen beim Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs" Wenn die "Farben außerhalb des Bereichs" häufig korrigiert werden, kann dies die Nutzungsdauer der Tonerpatronen beeinflussen.

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



## 🔗 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

 -	-			
	1	۱.		
	,			
,			-	
 -	-			

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Dienstprogramm] → [Korrektur für Farben außerhalb des Bereichs] aus.







## Automatische Durchführung einer Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" sofort nach dem Einschalten des Druckers

Sie können angeben, ob die Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" automatisch sofort nach dem Einschalten des Druckers durchgeführt werden soll.

## **WICHTIG**

## Vorsichtsmaßnahmen bei der Durchführung der Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs"

Der Computer<sup>\*</sup>, der mit dem Drucker verbunden ist, muss aktiv sein, bevor Sie die Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" durchführen.

\* Der Druckserver, wenn der Drucker in einem Netzwerk freigegeben ist

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



## 3. Sie können den Druckervorgang so konfigurieren, dass er sofort nach dem Einschalten des Druckers startet.

(1) Wählen Sie aus, ob eine Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" durchgeführt werden soll.

[Später ausführen]:	Nur die Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" wird sofort nach dem Einschalten des Druckers bei Abschluss des ersten Druckvorgangs durchgeführt.
[Umgehend ausführen (Wert 1)]:	Nur die Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" wird sofort nach dem Einschalten des Druckers durchgeführt.
[Umgehend ausführen (Wert 2)]:	Die Kalibrierung und Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" werden sofort nach dem Einschalten des Druckers durchgeführt.

(2) Klicken Sie auf [OK].



## 👔 WICHTIG

## Bei Auswahl von [Später ausführen]

Falls die Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" aus irgendeinem Grund durchgeführt wird, bevor der Drucker eingeschaltet wird und den ersten Druckvorgang ausführt, wird eine weitere Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" bei Abschluss des ersten Druckvorgangs nicht durchgeführt, selbst wenn [Später ausführen] aktiviert ist.

## Wenn [Umgehend ausführen (Wert 1)] oder [Umgehend ausführen (Wert 2)] ausgewählt wird

Abhängig vom Status des Druckers wird die Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" möglicherweise nicht sofort nach dem Einschalten des Druckers durchgeführt.

Wenn weniger als acht Stunden abgelaufen sind, ab dem Zeitpunkt, ab dem der Drucker ausgeschaltet wurde, bis zu dem Zeitpunkt, an dem er wieder eingeschaltet wurde Die Kalibrierung oder Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" kann nicht sofort durchgeführt werden, nachdem der Drucker eingeschaltet wird oder nach Abschluss des ersten Druckvorgangs.

## Wenn acht oder mehr Stunden abgelaufen sind, ab dem Zeitpunkt, an dem der Drucker in den Schlafmodus gewechselt hat, bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Schlafmodus aufgehoben wurde

Die Kalibrierung oder Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" wird gemäß der Einstellung von [Qualitätskorrektur] durchgeführt, sobald der Schlafmodus aufgehoben wird.

\* Je nach Ihrer Umgebung kann die Kalibrierung oder Korrektur des Phänomens "Farben außerhalb des Bereichs" durchgeführt werden, selbst wenn weniger als acht Stunden abgelaufen sind.

## [F-43] Konfigurieren der Druckeinstellungen mithilfe der Vorschau

Mithilfe der Vorschau auf der Registerkarte [Seite einrichten], [Endverarbeitung] oder [Papierzufuhr] des Druckertreibers können Sie die Druckeinstellungen konfigurieren.

Abhängig davon, welches Symbol oben links in der Vorschau ausgewählt wird ([ ]] oder [ ]), variieren die anzugebenden Optionen.

#### Wenn [ 📃 ] ausgewählt wird

Sie können die folgenden Einstellungen entsprechend der Position, auf die in der Vorschau geklickt wurde, angeben.

[Bindung]: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf eine Kante des Dokumentbildes.



[Seitenlayout]: Klicken Sie wiederholt mit der linken Maustaste in das Dokumentbild oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorschau.



[Farbmodus]: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorschau.



Die Funktionen der Schaltflächen im unteren Bereich des Vorschaufensters lauten wie folgt.

Schaltfläche	Verwendung
	Durch Klicken auf die Schaltfläche können Sie den Modus zwischen [Einseitendruck] und [Doppelseitendruck] wechseln.
<u> </u>	• [Einseitendruck]
	• [Doppelseitendruck]
	Durch Klicken auf die Schaltfläche können Sie die Einstellung für [Farbmodus] angeben.
	[Automatische Erkennung]
<b>,</b> / <b> </b> / <b> </b>	• [Schwarzweiß]

## Wenn [ 🕞 ] ausgewählt wird

Sie können die folgenden Einstellungen entsprechend der Position, auf die in der Vorschau geklickt wurde, angeben.

[Papierzufuhr]\*: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf ein Papierzufuhrbild (Mehrzweck-Papierfach oder Papierkassette).



Wenn Sie möchten, dass die Papierzufuhr entsprechend dem Format oder Typ des zu bedruckenden Papiers automatisch wechselt, klicken Sie mit der linken Maustaste unten rechts im Vorschaufenster auf [Auto].

[Endverarbeitung]: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorschau.



[Druckstil]: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Vorschau.



- \* Wenn Sie in [Papierauswahl] eine der folgenden Optionen ausgewählt haben, können Sie die Papierzufuhr für die einzelnen Seiten angeben. (Wählen Sie die anzugebende Seite durch Klicken mit der rechten Maustaste aus.)
  - [Unterschiedliches Papier für 1., andere + letzte Seiten]
  - [Unterschiedliches Papier für 1., 2., andere + letzte Seiten]
  - [Unterschiedliches Papier für Deckblätter + folg. Seiten]

Wenn unter [Papierauswahl] die Option [Deckblätter für Folien] ausgewählt wird, können Sie eine Papierzufuhr (Papierkassette) angeben, die für [Deckblätter] verwendet wird.

Die Funktionen der Schaltflächen im unteren Bereich des Vorschaufensters lauten wie folgt.

Schaltfläche	Verwendung
	Durch Klicken auf die Schaltfläche können Sie den Modus zwischen [Einseitendruck] und [Doppelseitendruck] wechseln.

<b>,</b> / <b>,</b>	• [Einseitendruck]
	• [Doppelseitendruck]
	Durch Klicken auf die Schaltfläche können Sie die Einstellung für [Farbmodus] angeben.
	• Automatische Erkennung]
<b>,</b> ]/[]/[]	• [Schwarzweiß]
	• [Farbe]

## [F-44] Speichern von häufig verwendeten Druckeinstellungen (Profile)

Wenn Sie häufig verwendete Druckeinstellungen als Profil speichern, können Sie Druckvorgänge mit den gespeicherten Einstellungen durchführen, indem Sie einfach das Profil auswählen.

Darüber hinaus sind einige Einstellungen als Standardprofile registriert.

- Auswählen eines Profils
- Hinzufügen eines Profils
- Bearbeiten eines hinzugefügten Profils
- Löschen eines hinzugefügten Profils

## WICHTIG

#### Die Einstellungen, die nicht als Profil hinzugefügt werden können

Die Einstellungen mit den folgenden Optionen auf der Registerkarte [Qualität] im Dialogfeld [Benutzerdefinierte Einstellungen] können nicht als Profil hinzugefügt werden.

- [Farbhalbtonraster]
- [Schwarzweißhalbtöne]
- [Reines Schwarz verwenden]
- [Vorrang für das Drucken von Farblinien und Text]

## Auswählen eines Profils

Wählen Sie in der Anwendung aus dem Menü [Datei] die Option [Drucken] aus.



## 🐼 HINWEIS

#### Informationen zum Druckverfahren

Das Druckverfahren kann abhängig von der von Ihnen verwendeten Anwendung variieren. Nähere Informationen zu den Druckverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.

## Öffnen Sie das Dialogfeld Druckeinstellungen.

- (1) Wählen Sie diesen Drucker.
- (2) Klicken Sie auf [Eigenschaften] oder [Voreinstellungen].

Drucken Neve: Statu: Benit Typ: Canon LBP/210C (1)	Ekgenschoften Kongen (2) vid Formulare: Doloum (2) vid Stempel
Druckbereich Ales Ales Ales Ales Ales Ales Adjunde Anricht Adjunde Seite Seiten von 1 tie 1 Drugken: Ale angegeb. Seiten von Seiten unlichgen Egemplan: 1 Sorjeren Seitenangezung Auf Größe d. Druckvänder wakl.  Autgenatisch dehen und centieren Papierguelle anhand der PDF Seitengröße auswählen Agschuck: in Datei  Drucktiges [rweitet]	Vouchou k



)uR	🚺 Standa	edeinste lungen	Hinzufligen[]Beatelen[]	
ungebeggefhode:	🏐 Druck		Y	
9		🧕 Sekenigmat	A4	~
		📥 Lugabefornat	An Seitenformat anpassen	~
		Kopien:	1 😴 [1 bin 999]	
		Ausichtung	mal \Lambda 🔿 Quefornat	
		Seijenlayout	1 441	-
		🛄 Manuelle Skaljerung		
07 01		Skalengg	100 🗇 🕸 (25 bis 200)	
Einstellungen ange	igen	Wasserzeighen Name Wasserzeichen:	VERTRAULICH	~
	2		Wasserzeichen bearbe	sken

## 🔗 HINWEIS

#### Wenn Sie kein Profil auswählen können

- Wenn das Kontrollkästchen für [Profilauswahl zulassen] auf der Registerkarte [Profil] deaktiviert ist, ist [Profil] abgeblendet und kann nicht angegeben werden. Siehe <u>"Zulassen der Profilauswahl oder Bearbeitung"</u> und aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Profilauswahl zulassen].
- Wenn der Druckername geändert wurde, können keine hinzugefügten Profile verwendet werden. Wenn Sie die hinzugefügten Profile verwenden möchten, ändern Sie den Druckernamen in seinen vorherigen Namen.

## Klicken Sie auf [OK].

 $\rightarrow$  Das Dialogfeld [Drucken] wird erneut angezeigt.



## Klicken Sie auf [OK] oder [Drucken].

 $\rightarrow$  Der Drucker startet den Druckvorgang.

## Hinzufügen eines Profils

#### Geben Sie die Druckeinstellungen im Druckertreiber an.

Geben Sie die einzelnen Optionen auf den Registerkarten [Seite einrichten], [Endverarbeitung], [Papierzufuhr], und [Qualität] an.

## Klicken Sie auf [Hinzufügen].

🏓 Ligenschaften von C	anse LBP7210C	<b>X</b>
Seite einrichten Endveratt	etung Papiersufuh Qualitit	
Dolt	Standardeinstellungen	L.
Ausgabegyethode:	🏐 Dnuck. 💌	
9	j Seterignat A4	<u>v</u>
	📥 Juogabeformat: An Seitenformat anpassen	*
	<u>K</u> opier: 1 ♀ [1 bis 999]	
	Aunicipiung A  Hachformet A Ouerformet	t
	Seperingout 1 and 1	~
	Manuele Skaljerung	
0/07 01/	100 (c) % (25 bis 200)	
A4 (Skalerung: Auto) Einstellungen argeij	en Mone Wassetzeichen: VERTRAULICH	2
	Warner Warner	zeichen beabeiten
	Bergtzerdefinietes Popierformst. Sydemostionen	ard wiederhenstellen
	OK A	bbrechen Hille

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn Sie nicht auf [Hinzufügen] klicken können

Wenn die Kontrollkästchen für [Profilauswahl zulassen] und [Änderung der Einstellungen zulassen] auf der Registerkarte [Profil] deaktiviert sind, ist [Hinzufügen] abgeblendet und kann nicht angegeben werden.

Siehe <u>"Zulassen der Profilauswahl oder Bearbeitung"</u> und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für [Profilauswahl zulassen] und [Änderung der Einstellungen zulassen].





[Name]:	Geben Sie den Namen für das Profil ein. Es können bis zu
	31 Zeichen eingegeben werden.
[Symbol]:	Sie können das Symbol für das Profil auswählen.
[Kommentar]:	Geben Sie den Kommentar für das Profil ein. Es können bis zu
	255 Zeichen eingegeben werden.
[Einstellungen anzeigen]:	Zeigen Sie das Dialogfeld [Einstellungen anzeigen] an.
	Im Dialogfeld [Einstellungen anzeigen] können Sie die
	aktuellen Druckertreibereinstellungen überprüfen.

## Klicken Sie auf [OK].

4.

→ Die ursprüngliche Registerkarte wird erneut angezeigt. Vergewissern Sie sich, dass der Name des hinzugefügten Profils unter [Profil] aufgeführt wird.

## Bearbeiten eines hinzugefügten Profils

Sie können die Informationen zu einem hinzugefügten Profil ändern oder ein Profil als Datei exportieren.

Papierzu/u/v Qualitie		
Standardeinstellungen	Hinzufliger(]] [Beatelen(2)]	
) Druck	×	
Saterignat	A4	
📥 Autgabeformat:	An Seitenformat anpassen	
Kopier:	1 💭 [1 bis 999]	
Ausichtung A	mat 🔥 🗘 Quefornat	
Seijenlayout	1 1 41	
Manuelle Skalierung		
Skalengg	100 💠 🕸 (25 bis 200)	
Wesserzeighen Name Wasserzeichen:	VERTRALLICH	
5	Wasserzeichen beat	beken.
	Standardsinste Burgen Druck Seitenligmat: Aurgebeformet: Bopien: Aurriciptung Manuele Skaljerung Skalerungs Wessenzeighen Mare Watterzeicher:	Standardsinstitutingen       Historigen(]].       Beatelen(2)         Druck       Image: Selenigeneit       A4         Augebeitomet       An Selenformet expessen       Selenigeneit         Sogien:       1 () () () () () () () () () () () () ()

## Wenn Sie nicht auf [Bearbeiten] klicken können

Wenn die Kontrollkästchen für [Profilauswahl zulassen] und [Änderung der Einstellungen zulassen] auf der Registerkarte [Profil] deaktiviert sind, ist [Bearbeiten] abgeblendet und kann nicht angegeben werden.

Siehe <u>"Zulassen der Profilauswahl oder Bearbeitung"</u> und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für [Profilauswahl zulassen] und [Änderung der Einstellungen zulassen].

2. Bearbeiten Sie die Informationen zu den Profilen.



## HINWEIS

Informationen zu den Einstellungen Siehe Hilfe. "Informationen zur Verwendung der Hilfe"

## Klicken Sie auf [OK].

→ Die ursprüngliche Registerkarte wird erneut angezeigt.

## Löschen eines hinzugefügten Profils

Klicken Sie auf [Bearbeiten].

hulk	🕤 Standa	edeinste lungen 🔍 👻	Hnzwliger(]]. Beateler(]].	
ungebegrethode:	🍘 Druck	×		
9		🧾 Selen(gruat	A4	~
		📥 Augabeformat:	An Seitenformat anpassen	~
		Kopien:	1 😴 [1 biz 999]	
		Ausichtung		
		A S Hochformat	A Overformet	
		Seiterlavout	1 1ad1	~
🝙 🛄		This could find an		
1/2 1/	(M) (M)	Skalenza	100 (c) 1: (25 big 200)	
A4 [Skalerung: Auto]		-	(p	
Einstellungen ange	eigen	Name Wasserzeichen:	VERTRALLICH	
	8		Wasserzeichen beabeiten	

## 📀 HINWEIS

#### Wenn Sie nicht auf [Bearbeiten] klicken können

Wenn die Kontrollkästchen für [Profilauswahl zulassen] und [Änderung der Einstellungen zulassen] auf der Registerkarte [Profil] deaktiviert sind, ist [Bearbeiten] abgeblendet und kann nicht angegeben werden.

Siehe <u>"Zulassen der Profilauswahl oder Bearbeitung"</u> und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für [Profilauswahl zulassen] und [Änderung der Einstellungen zulassen].

## 2. Löschen Sie ein Profil.

- (1) Wählen Sie ein Profil aus, das Sie löschen möchten.
- (2) Klicken Sie auf [Löschen].
  - <sup>†</sup> Sie können die Standardprofile oder ein Profil, das im Dialogfeld für die Druckeinstellungen gerade ausgewählt ist, nicht löschen.
- (3) Klicken Sie auf [Ja].

Profil bearbeiten				
Exciliate:	Narez:	Sample		
1 Standardeinstellungen	Sygbot			
* 2 auf 1 (Erostig)		N 🔳 🗊	B P	
Dopelveitig	<u>K</u> ()		2	
Aut A4 okaleren	Economica:			
• Vetraulch			~	
Soucie	(1)			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[]		~	
Einstellungen argeigen Löschen	(2) [report	en. [jpo	rieren	
Entellana un faundan annian	-	Weening		8
C.P. Conservation and Administration of Conservation	Machten länderen Eine			Historia
	DK.	끄	3 (3)	



 $\rightarrow$  Die ursprüngliche Registerkarte wird erneut angezeigt.

## [G] Wartung



## [G-02] Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers"



Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Überprüfen über Remote UI"



## [G-04] Wenn eine Meldung angezeigt wird

Tonerpatronen sind Verbrauchsmaterialien. Wenn eine Tonerpatrone das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, wird im Statusfenster des Druckers eine Meldung angezeigt. Befolgen Sie die Anweisungen in der Meldung.

Meldung	Inhalt und Lösungen
[Meldungsbereich] (Zusatzbereich) Die Tonerpatrone <sup>*</sup> muss demnächst ausgewechselt werden.	<ul> <li>Sie können den Druckvorgang fortsetzen.</li> <li>Halten Sie eine neue Tonerpatrone der angegebenen Farbe bereit.</li> <li>Es empfiehlt sich, dass Sie die Tonerpatrone durch eine neue Tonerpatrone ersetzen, bevor größere Datenmengen ausgedruckt werden.</li> </ul>
[Meldungsbereich] Prüfen Sie die Tonerpatronen. [Meldungsbereich] (Zusatzbereich) (*) Es wurden Tonerpatronen eingesetzt, die möglicherweise bis zum Ende der verbleibenden Betriebsdauer keine verlässliche Druckqualität bieten, oder es wurden schon benutzte Patronen eingesetzt, deren Betriebsdauer abgelaufen ist. Diese Patronen können technische Störungen hervorrufen und sollten daher durch neue Patronen ersetzt werden.	<ul> <li>Der Drucker stoppt den Druckvorgang.</li> <li>Sie können den Druckvorgang unverändert fortsetzen, indem Sie auf [ ] [Fehler beheben) klicken; da dies jedoch zur Beschädigung des Druckers führen kann, wird empfohlen, die Tonerpatrone durch eine neue zu ersetzen.</li> </ul>
[Meldungsbereich] Tonerpatrone muss ausgewechselt werden [Meldungsbereich] (Zusatzbereich) Die Betriebsdauer der Tonerpatrone <sup>*</sup> ist abgelaufen. Öffnen Sie die vordere Abdeckung, um die Tonerpatrone auszuwechseln.	<ul> <li>Wenn die schwarze Tonerpatrone das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, stoppt der Drucker den Druckvorgang und Sie können den Druckauftrag nicht fortsetzen.</li> <li>Wenn eine der Tonerpatronen (mit Ausnahme von Schwarz) das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht, können Sie nur in Schwarzweiß drucken.</li> <li>Ersetzen Sie die Tonerpatrone der angegebenen Farbe durch eine neue.</li> </ul>

\* Für wird Schwarz, Gelb, Magenta oder Cyan angezeigt. (Es können mehrere Farben angegeben werden.)

## **WICHTIG**

## Informationen zu Austausch-Tonerpatronen

Für eine optimale Druckqualität wird empfohlen, die Original-Canon-Tonerpatrone zu verwenden.

	Modellname	Unterstützte Original-Canon-Tonerpatrono	
		Canon Cartridge 718 Black (Schwarz)	
LBP7210Cdn	Canon Cartridge 718 Yellow (Gelb)		
	Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta)		
	Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)		

#### Vorsicht vor gefälschten Tonerpatronen

Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Tonerpatronen auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Tonerpatronen verwenden, kann darunter die Druckqualität und die Leistung des Systems leiden. Canon ist nicht für irgendwelche Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonerpatronen verursacht werden.

Nähere Informationen finden Sie unter http://www.canon.com/counterfeit.

## 🔗 HINWEIS

#### Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatronen

- Austausch-Tonerpatronen
  - Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatrone S (Schwarz): 3.400 Seiten
  - Durchschnittliche Ergiebigkeit der kombinierten Tonerpatronen C (Cyan), M (Magenta) und G (Gelb): 2.900 Seiten
- In diesem Drucker enthaltene Tonerpatronen
  - Durchschnittliche Ergiebigkeit der Tonerpatrone S (Schwarz): 1.200 Seiten
  - Durchschnittliche Ergiebigkeit der kombinierten Tonerpatronen C (Cyan), M (Magenta) und G (Gelb): 1.400 Seiten

Die durchschnittliche Ergiebigkeit basiert auf "ISO/IEC 19798"<sup>\*</sup> bei einem Druck auf Papier des Formats A4 mit der Standardeinstellung für die Druckdichte.

\* Bei "ISO/IEC 19798" handelt es sich um einen globalen Standard, der sich auf die "Method for the determination of toner cartridge yield for color printers and multi-function devices that contain printer components", bezieht und von der ISO (International Organization for Standardization) herausgegeben wird.

#### Informationen zur Nutzungsdauer der Tonerpatronen

Die Nutzungsdauer der Tonerpatronen wird von den folgenden Faktoren beeinflusst.

- Druckumgebung und -bedingungen
  - Druckdichte
  - Papierformat- und Papiertypeinstellungen
- Druckflächendeckung
  - Toner wird auch dann konsumiert, wenn mit einer niedrigen Flächendeckung gedruckt wird.
- Drucken in Farbe
  - Mehrere Farb-Tonerpatronen können das Ende ihrer Nutzungsdauer gleichzeitig erreichen.
- Druckerkonfiguration
  - Das Drucken in Schwarzweiß kann die Nutzungsdauer der Farb-Tonerpatronen beeinflussen.

## Überprüfen des Status der Tonerpatronen für die einzelnen Farben

Sie können den Status der einzelnen Farb-Tonerpatronen im Statusfenster des Druckers im Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien] überprüfen.

"Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers"

- Vorsichtsmaßnahmen beim Auswechseln der Tonerpatronen
- Auswechseln der Tonerpatronen

## 🔗 HINWEIS

Überprüfen des Status der Tonerpatronen für die einzelnen Farben
Sie können den Status der einzelnen Farb-Tonerpatronen im Statusfenster des Druckers im Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien] überprüfen.
"Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers"

## Vorsichtsmaßnahmen beim Auswechseln der Tonerpatronen

## WARNUNG

**Entsorgen Sie eine gebrauchte Tonerpatrone nicht durch Verbrennen.** Dies kann zur Entzündung des Resttoners in den Patronen führen und Verbrennungen oder einen

Brand verursachen.

## **NORSICHT**

#### Vorsichtsmaßnahmen, wenn Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt

Gelangt Toner auf Ihre Hände oder Kleidung, waschen Sie sie sofort mit kaltem Wasser. Wenn Sie warmes Wasser verwenden, wird der Toner fest, und die Tonerflecken können nicht mehr entfernt werden.

## 👔 WICHTIG

## Informationen zu Austausch-Tonerpatronen

Für eine optimale Druckqualität wird empfohlen, die Original-Canon-Tonerpatrone zu verwenden.

Modellname	Unterstützte Original-Canon-Tonerpatrone
LBP7210Cdn	Canon Cartridge 718 Black (Schwarz)
	Canon Cartridge 718 Yellow (Gelb)
	Canon Cartridge 718 Magenta (Magenta)
	Canon Cartridge 718 Cyan (Cyan)

#### Vorsicht vor gefälschten Tonerpatronen

Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Tonerpatronen auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Tonerpatronen verwenden, kann darunter die Druckqualität und die Leistung des Systems leiden. Canon ist nicht für irgendwelche Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonerpatronen verursacht werden.

Nähere Informationen finden Sie unter http://www.canon.com/counterfeit.

**Informationen zur Entsorgung des entfernten Verpackungsmaterials** Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Bestimmungen.

#### **OHINWEIS**

Handhaben der Tonerpatronen "Handhaben der Tonerpatronen"

**Informationen zum Verpackungsmaterial** Die Form oder Position des Verpackungsmaterials kann geändert und Verpackungsmaterial ohne Ankündigung hinzugefügt oder entfernt werden.

## Auswechseln der Tonerpatronen

## 🧭 HINWEIS

Informationen dazu, ob der Drucker ein- oder ausgeschaltet sein sollte Sie können die Tonerpatronen auswechseln, wenn der Drucker ein- oder ausgeschaltet ist.

Öffnen Sie vorsichtig die vordere Abdeckung.



## Ziehen Sie das Tonerpatronenfach heraus.

(1) Drücken Sie den Hebel am Griff.

2.

(2) Ziehen Sie das Tonerpatronenfach heraus, bis es stoppt.





**3.** Halten Sie die zu ersetzende Tonerpatrone an ihrem Griff fest und ziehen Sie die Patrone nach oben aus dem Drucker heraus.



## **WICHTIG**

Halten Sie die Tonerpatronen korrekt.



#### Nehmen Sie die neue Tonerpatrone aus der Schutzhülle.

Sie können die Schutzhülle mit Ihren Händen an der Kerbe öffnen. Wenn die Schutzhülle mit einer Schere geöffnet wird, achten Sie darauf, dass die Tonerpatrone nicht beschädigt wird.



## 👔 WICHTIG

Berühren Sie nicht den Tonerpatronenspeicher (A) oder die elektrischen Kontakte (B). Dies kann sonst zur Beschädigung der Patrone führen.



#### Bewahren Sie die Schutzhülle auf.

Bewahren Sie die Schutzhülle für die Tonerpatrone auf. Sie benötigen sie, wenn Sie die Tonerpatrone für die Druckerwartung oder aus anderen Gründen aus dem Drucker nehmen.

## Schütteln Sie die Tonerpatrone, um den Toner im Inneren der Patrone gleichmäßig zu • verteilen.

Halten Sie die Tonerpatrone wie in der Abbildung dargestellt und schütteln Sie sie vorsichtig 5 bis 6 Mal.

<sup>†</sup>Entfernen Sie nicht die Trommelschutzabdeckung (A).



## **NORSICHT**

#### Falls Toner in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt

Spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.



## Führen Sie diesen Vorgang unbedingt durch.

Wenn der Toner nicht gleichmäßig verteilt wird, kann dies zu einer verminderten Druckqualität führen.

### Achten Sie darauf, dass Sie die Tonerpatrone vorsichtig schütteln.

Wenn Sie die Tonerpatrone nicht vorsichtig schütteln, kann Toner verstreut werden.

## Legen Sie die Tonerpatrone auf eine ebene Fläche.

Ziehen Sie das Schutzband heraus.

- (1) Während Sie die Tonerpatrone festhalten, stecken Sie den Finger in die Schlaufe, um sie zu entfernen.
- (2) Ziehen Sie das Schutzband (ca. 50 cm lang) vorsichtig und gerade in Pfeilrichtung heraus.



## **NORSICHT**

#### Achten Sie darauf, dass kein Toner verstreut wird.

Ziehen Sie das Schutzband nicht mit Gewalt oder nur halb heraus, da sonst Toner verstreut werden kann.

Falls Toner in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.

#### **WICHTIG**

#### Ziehen Sie das Schutzband vollständig aus der Tonerpatrone heraus.

• Ziehen Sie das Schutzband nicht diagonal, nach oben oder nach unten heraus. Wenn das Band reißt, kann es möglicherweise nur noch schwer vollständig herausgezogen werden.



- Wenn das Schutzband zur Hälfte stoppt, ziehen Sie es vollständig aus der Tonerpatrone heraus.
- Wenn Reste des Bandes in der Tonerpatrone verbleiben, kann dies zu einer verminderten Druckqualität führen.
- Entsorgen Sie das entfernte Abdichtband gemäß den örtlichen Bestimmungen.

## Entfernen Sie die Trommelschutzabdeckung (A).



## 👔 WICHTIG

#### Berühren Sie nicht die Trommel (A).

Die Druckqualität kann sich verschlechtern, wenn Sie die Trommel (A) im unteren Bereich der Tonerpatrone berühren oder beschädigen.



## Bewahren Sie die Trommelschutzabdeckung auf.

Bewahren Sie die entfernte Trommelschutzabdeckung auf. Sie benötigen sie, wenn Sie die Tonerpatrone für die Druckerwartung oder aus anderen Gründen aus dem Drucker nehmen. Setzen Sie die Tonerpatrone ein.



## WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen der Tonerpatronen

- Wenn mit den Tonerpatronen hantiert wird, achten Sie darauf, dass die Trommel nicht am Rahmen des Tonerpatronenfachs angestoßen wird.
- Die Position der Tonerpatronen im Drucker wird durch die Tonerfarbe bestimmt. Setzen Sie die Tonerpatronen in die Schächte ein, die mit Aufklebern gleicher Farbe versehen sind.



• Setzen Sie die Tonerpatronen fest in den Drucker ein.

## Schließen Sie das Tonerpatronenfach.

Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



#### Schließen Sie vorsichtig die vordere Abdeckung.



## **VORSICHT**

## Vorsichtsmaßnahmen beim Schließen der vorderen Abdeckung

Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.

## WICHTIG

#### Wenn sich die vordere Abdeckung nicht schließen lässt

Vergewissern Sie sich, dass das Tonerpatronenfach geschlossen ist. Versuchen Sie nicht, die vordere Abdeckung gewaltsam zu schließen, da dies den Drucker beschädigen kann.

## Lassen Sie die vordere Abdeckung bei eingesetzten Tonerpatronen nicht über einen längeren Zeitraum geöffnet.

Dies kann zu einer verminderten Druckqualität führen.

## [G-06] Umgang mit den Tonerpatronen

Die Tonerpatronen enthalten lichtempfindliche Komponenten und mechanische Präzisionsbauteile.

Die Handhabung der Tonerpatronen ohne erforderliche Sorgfalt kann zur Beschädigung der Tonerpatronen oder Verschlechterung der Druckqualität führen.

Beachten Sie die folgenden Punkte bei der Handhabung der Tonerpatronen.

## WARNUNG

#### Entsorgen Sie eine gebrauchte Tonerpatrone nicht durch Verbrennen.

Dies kann zur Entzündung des Resttoners in den Patronen führen und Verbrennungen oder einen Brand verursachen.

## **VORSICHT**

Vorsichtsmaßnahmen, wenn Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt Gelangt Toner auf Ihre Hände oder Kleidung, waschen Sie sie sofort mit kaltem Wasser. Wenn Sie warmes Wasser verwenden, wird der Toner fest, und die Tonerflecken können nicht mehr entfernt werden.

## 👔 WICHTIG

Berühren Sie nicht den Tonerpatronenspeicher (A) oder die elektrischen Kontakte (B). Dies kann sonst zur Beschädigung der Patrone führen.



## Berühren Sie nicht die Trommel (C).

Die Druckqualität kann sich verschlechtern, wenn Sie die Trommel (C) im unteren Bereich der Tonerpatrone berühren oder beschädigen.



## Halten Sie die Tonerpatronen korrekt.

Wenn Sie mit den Tonerpatronen umgehen, halten Sie sie korrekt, wie in der Abbildung dargestellt. Setzen Sie sie nicht vertikal oder mit ihrer Oberseite nach unten ab.



## Wenn Sie eine Tonerpatrone aus dem Drucker nehmen, die noch verwendet wird

Bringen Sie sofort die Trommelschutzabdeckung<sup>\*</sup> an der Tonerpatrone an und legen Sie die Tonerpatrone in die Schutzhülle<sup>\*</sup> oder wickeln Sie sie in ein dickes Tuch ein.

\* Das Verpackungsmaterial, in dem die Tonerpatrone ursprünglich verpackt war.

## Ersetzen Sie eine Tonerpatrone durch eine Tonerpatrone derselben Farbe.

Wenn eine Tonerpatrone ersetzt wird, achten Sie darauf, eine Tonerpatrone mit derselben Farbe einzusetzen.

#### Weitere Vorsichtsmaßnahmen

- Setzen Sie die Tonerpatronen nicht direktem Sonnenlicht oder starkem Licht aus.
- Zerlegen oder modifizieren Sie die Tonerpatronen nicht.
- Wenn Tonerpatronen in eine Umgebung gebracht werden, deren Temperatur oder Luftfeuchtigkeit von der vorherigen Umgebung stark abweicht, kann sich Kondensation (Wassertröpfchen) an den Innen- oder Außenseiten der Tonerpatronen bilden.

Wenn eine neue Tonerpatrone an einen Ort mit einer anderen Temperatur gebracht wird, lassen Sie die Tonerpatrone in der Schutzhülle am neuen Ort mindestens zwei Stunden lang liegen, sodass sie sich an die neue Temperatur gewöhnen kann. • Halten Sie die Tonerpatrone fern von Produkten, die magnetische Wellen erzeugen, wie z. B. Computer oder Computer-Monitore.

#### Vorsicht vor gefälschten Tonerpatronen

Wir weisen Sie darauf hin, dass gefälschte Canon-Tonerpatronen auf dem Markt sind. Wenn Sie gefälschte Tonerpatronen verwenden, kann darunter die Druckqualität und die Leistung des Systems leiden. Canon ist nicht für irgendwelche Fehlfunktionen, Unfälle oder Schäden verantwortlich, die durch die Verwendung von gefälschten Tonerpatronen verursacht werden.

Nähere Informationen finden Sie unter http://www.canon.com/counterfeit.

## Lagern der Tonerpatronen

## **WICHTIG**

Vorsichtsmaßnahmen beim Lagern der Tonerpatronen

- Lagern Sie die Tonerpatronen nicht an einem Ort, der direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Lagern Sie die Tonerpatronen nicht an einem Ort, der hoher Temperatur oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist oder an dem starke Temperatur- oder Luftfeuchtigkeitsschwankungen zu erwarten sind.
  - Temperaturbereich bei Lagerung: 0 bis 35 °C (32 bis 95 °F)
  - Luftfeuchtigkeitsbereich bei Lagerung: 35 bis 85 % RL (keine Kondensation)
- Lagern Sie die Tonerpatronen nicht an Orten, wo sie ätzenden Gasen wie Ammoniak, salzhaltiger Luft oder großen Mengen von Staub ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie die Tonerpatronen außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.

## Lagern Sie die Tonerpatronen in der gleichen Ausrichtung, wie sie im Drucker installiert sind.

Lagern Sie die Tonerpatronen nicht senkrecht oder mit ihrer Oberseite nach unten.

#### Wenn Sie eine Tonerpatrone aus dem Drucker nehmen, die noch verwendet wird

Bringen Sie sofort die Trommelschutzabdeckung<sup>\*</sup> an der Tonerpatrone an und legen Sie die Tonerpatrone in die Schutzhülle<sup>\*</sup> oder wickeln Sie sie in ein dickes Tuch ein.

\* Das Verpackungsmaterial, in dem die Tonerpatrone ursprünglich verpackt war.

#### Informationen zu neuen Tonerpatronen

Nehmen Sie eine neue Tonerpatrone erst aus der Schutzhülle heraus, wenn Sie sie verwenden möchten.

#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zu Kondensation

Auch bei Aufbewahrung der Tonerpatronen innerhalb des empfohlenen Luftfeuchtigkeitsbereichs können sich an inneren und äußeren Bereichen der Patronen Wassertröpfchen bilden, wenn sie in eine Umgebung mit plötzlicher Änderung der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit versetzt werden. Die Bildung von Wassertröpfchen wird als Kondensation bezeichnet.

Die Kondensation kann die Druckqualität der Tonerpatronen negativ beeinflussen.
## [G-08] Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"



Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Einlegen von Indexkarten"



Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

Einlegen von Briefumschlägen"



## [G-11] Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"



## [G-12] Durchführen von für bestimmte Druckdaten geeigneten Druckvorgängen

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Durchführen von für bestimmte Druckdaten geeigneten Druckvorgängen"



## [G-13] Korrigieren von grob strukturierten Bildern

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Korrigieren von grob strukturierten Bildern"



Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

Einstellen der Tonerdichte"



## [G-15] Drucken mit eingestellter Helligkeit und eingestelltem Kontrast

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Drucken mit eingestellter Helligkeit und eingestelltem Kontrast"



## [G-16] Einstellen der Farbe

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

Einstellen der Farbe"



## [G-17] Abgleichen der Farbe auf dem Bildschirm

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Abgleichen der Farbe auf dem Bildschirm"



Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Kalibrieren des Druckers"



Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs""



- <u>Reinigen der Fixierwalze (Reinigung 1)</u>
- Reinigen des Transferbands (Reinigung 2)

## Reinigen der Fixierwalze (Reinigung 1)

Wenn auf den Ausdrucken Verschmierungen zu sehen sind, reinigen Sie die Fixierwalze wie folgt.

#### WICHTIG

**Legen Sie ein Blatt Normalpapier im Format A4 bereit.** Die Fixierwalze kann nur mit Normalpapier im Format A4 gereinigt werden. Stellen Sie sicher, dass Normalpapier im Format A4 eingelegt ist, wenn die Fixierwalze gereinigt wird.

Legen Sie A4-Normalpapier in das Mehrzweck-Papierfach oder in die Papierkassette ein.

"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.
 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Dienstprogramm]  $\rightarrow$  [Reinigung 1] aus.







→ Das Papier wird in den Drucker eingezogen und der Drucker startet die Reinigung der Fixierwalze.

Die Reinigung ist abgeschlossen, wenn das Papier vollständig ausgegeben wurde.

<sup>†</sup> Die Reinigung der Fixierwalze kann nicht abgebrochen werden. Warten Sie, bis die Reinigung abgeschlossen ist.

#### 👔 WICHTIG

# Berühren Sie während der Reinigung der Fixierwalze das Papier nicht, bis es vollständig ausgegeben wurde.

Das Papier wird nach dem Bedrucken der Vorderseite einmal teilweise ausgegeben und dann erneut eingezogen, um die Fixierwalze zu reinigen.

#### 📀 HINWEIS

#### Reinigungsdauer für die Fixierwalze

Die Reinigung dauert ca. 80 Sekunden.

## Reinigen des Transferbands (Reinigung 2)

Wenn das Transferband der ITB-Einheit verschmutzt ist, kann dies zu einer verminderten Druckqualität führen. Reinigen Sie in diesem Fall das Transferband wie folgt.

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Dienstprogramm]  $\rightarrow$  [Reinigung 2] aus.







→ Die Meldung <Reinigung> wird im Statusfenster des Druckers angezeigt und der Drucker startet die Reinigung des Transferbands.

Die Reinigung ist abgeschlossen, wenn die oben genannte Meldung nicht mehr angezeigt wird.

<sup>†</sup> Die Reinigung des Transferbands kann nicht abgebrochen werden. Warten Sie, bis die Reinigung abgeschlossen ist.

#### 📀 HINWEIS

**Reinigungsdauer für das Transferband** Die Reinigung dauert ca. 50 Sekunden.

## [G-21] Reinigung des Druckergehäuses

Reinigen Sie das Außengehäuse und die Ventilationsöffnungen des Druckers regelmäßig, um eine optimale Druckqualität aufrechtzuerhalten.

Beachten Sie beim Reinigen des Druckers die folgenden Punkte, um Stromschläge oder Druckerfehlfunktionen zu vermeiden.

#### WARNUNG

Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Wird dies nicht beachtet, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

# Verwenden Sie nicht Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere entflammbare Substanzen.

Wenn entflammbare Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen im Druckerinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder Stromschlag führen.

#### 👔 WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung des Druckergehäuses

- Verwenden Sie keine Putzmittel, sondern nur Wasser oder ein mildes, mit Wasser verdünntes Reinigungsmittel, da sich sonst die Kunststoffmaterialien des Druckers verformen oder einreißen können.
- Wenn ein mildes Reinigungsmittel verwendet wird, verdünnen Sie es mit Wasser.
- Dieser Drucker benötigt weder Fett noch Öl. Wenden Sie kein Fett oder Öl an.

#### Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie dann die Kabel vom Drucker ab.

- (1) Schalten Sie den Drucker aus.
- (2) Wenn ein Schnittstellenkabel angeschlossen ist, schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie dann das Schnittstellenkabel vom Drucker ab.
- (3) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



2. Reinigen Sie den Drucker mit einem weichen, gut ausgewrungenen Tuch, das zuvor mit Wasser oder einem milden, mit Wasser verdünnten Reinigungsmittel angefeuchtet wurde.



#### HINWEIS

Wenn ein mildes Reinigungsmittel für die Reinigung verwendet wird Stellen Sie sicher, dass auf der Oberfläche verbleibendes Reinigungsmittel mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch abgewischt wird.

3. Nach dem Entfernen aller Verschmutzungen wischen Sie den Drucker mit einem trockenen Tuch ab.

**4** Wenn der Drucker vollständig trocken ist, stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Schließen Sie ggf. das USB-Kabel an den Drucker an.

## [G-22] Umstellen des Druckers

Wenn der Standort des Druckers verlegt oder der Drucker für eine Wartung transportiert wird, befolgen Sie den nachstehenden Ablauf.

#### WARNUNG

#### Wenn Sie den Drucker umstellen

Schalten Sie stets den Netzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker sowie die Schnittstellenkabel heraus.

Wird dies nicht beachtet, kann es zur Beschädigung des Netzkabels oder Schnittstellenkabels kommen, was dann zu einem Brand oder Stromschlag führt.

#### **NORSICHT**

#### Tragen Sie den Drucker nicht mit installierter Papierkassette.

Andernfalls kann die Papierkassette herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führen kann.

#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Installationsort

"Installationsbedingungen des Druckers"

Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie dann die Kabel vom Drucker ab.

- (1) Schalten Sie den Drucker aus.
- (2) Wenn ein Schnittstellenkabel angeschlossen ist, schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie dann das Schnittstellenkabel vom Drucker ab.
- (3) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



7 Ziehen Sie das Netzkabel vom Drucker ab.



∠.



#### Entfernen Sie den Drucker vom Installationsort.

Tragen Sie den Drucker mindestens zu zweit, indem Sie ihn an den Transportgriffen im unteren Bereich des Druckers festhalten und gleichzeitig hochheben.





## VORSICHT

**Tragen Sie den Drucker mindestens zu zweit.** Dieser Drucker wiegt ca. 25,1 kg. Achten Sie darauf, sich beim Tragen des Druckers nicht zu verheben.

#### Halten Sie den Drucker unbedingt an den Transportgriffen fest.

Halten Sie den Drucker nur an den Transportgriffen fest und nicht am Frontbereich, am Ausgabebereich oder an anderen Bereichen. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führt.





## Achten Sie darauf, das Gleichgewicht nicht zu verlieren.

Der hintere Teil (A) des Druckers ist relativ schwer. Achten Sie darauf, dass Sie beim Hochheben des Druckers nicht das Gleichgewicht verlieren. Andernfalls kann der Drucker herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führt.



Tragen Sie den Drucker nicht mit installiertem Papiereinzug.

Andernfalls kann der Papiereinzug herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führen kann.



#### **WICHTIG**

**Tragen Sie den Drucker nicht, während eine Abdeckung oder ein Fach geöffnet ist.** Vergewissern Sie sich vor dem Tragen des Druckers, dass die vordere Abdeckung und das Mehrzweck-Papierfach geschlossen sind.

#### **O HINWEIS**

Wenn der optionale Papiereinzug installiert ist Setzen Sie den Papiereinzug an den neuen Installationsort, bevor Sie den Drucker dorthin tragen. Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise bei der Installation des Papiereinzugs finden Sie unter <u>"Papiereinzug"</u>.

Stellen Sie die Druckereinheit vorsichtig am neuen Installationsort ab.

## VORSICHT

Setzen Sie den Drucker langsam und vorsichtig ab. Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Hände oder Finger verletzen.



Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



## **VORSICHT**

**Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen der Papierkassette** Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.

7 Schließen Sie ggf. das LAN-Kabel an den Drucker an.

Schließen Sie das Netzkabel an den Drucker an.

Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.

Schließen Sie ggf. das USB-Kabel an den Drucker an.

#### **INFORMATIONEN**

Wenn die Druckereinheit transportiert wird Gehen Sie wie folgt vor, um Beschädigungen des Druckers beim Transport zu vermeiden.

- Nehmen Sie die Tonerpatronen heraus.
- Verpacken Sie den Drucker sorgfältig in dem originalen Karton mit Verpackungsmaterial.
  - \* Wenn der originale Karton und das Verpackungsmaterial nicht mehr verfügbar sind, besorgen Sie einen ausreichend großen Karton und Verpackungsmaterial und verpacken Sie den Drucker und die Teile entsprechend.

## [G-23] Papiereinzug

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Papiereinzug"



## [G-24] Handhaben des Druckers

Dieser Drucker besteht aus verschiedenen elektronischen und optischen Präzisionsbauteilen. Lesen Sie den folgenden Abschnitt, sodass Sie mit dem Drucker korrekt umgehen können.

- Nähere Informationen zum Umgang mit dem Drucker finden Sie auch unter "Handhabung".
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als das Druckpapier auf den Drucker, die Fächer oder die Abdeckungen. Dies kann sonst zur Beschädigung des Druckers führen.



- Lassen Sie keine Abdeckungen länger als nötig geöffnet. Wenn der Drucker direktem Sonnenlicht oder starkem Licht ausgesetzt wird, kann dies zu einer verminderten Druckqualität führen.
- Vermeiden Sie Erschütterungen des Druckers. Es kann andernfalls zu einer verminderten Druckqualität oder zu einer Beschädigung des Druckers kommen.



- Öffnen Sie nicht die Abdeckungen des Druckers, während der Drucker druckt. Dies kann sonst zur Beschädigung des Druckers führen.
- Gehen Sie beim Öffnen oder Schließen der Abdeckungen vorsichtig vor. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Druckers kommen.
- Wenn Sie eine Abdeckung über den Drucker legen möchten, damit dieser nicht verstaubt, schalten Sie den Drucker aus und lassen Sie ihn ausreichend abkühlen, bevor Sie ihn abdecken.
- Wenn Sie den Drucker über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden oder lagern Sie den Drucker nicht in einem Raum, in dem Chemikalien verwendet werden.
- Das Ausgabefach und seine Umgebung werden während oder unmittelbar nach dem Gebrauch des Druckers heiß. Berühren Sie nicht das Ausgabefach und seine Umgebung, wenn Sie gestautes Papier beseitigen oder damit verbundene Vorgänge durchführen.



Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Position der Seriennummer"



## [H] Fehlerbehebung



## [H-02] Der Druckertreiber kann nicht installiert oder deinstalliert werden

In diesem Abschnitt werden Lösungen für den Fall beschrieben, dass der Druckertreiber nicht installiert oder deinstalliert werden kann.

- Der Druckertreiber kann nicht installiert werden
- Der Druckertreiber kann nicht deinstalliert werden

## Der Druckertreiber kann nicht installiert werden

Wählen Sie aus Folgendem ein Problem während der Installation aus.



Der Druckserver für den Anschluss kann nicht gefunden werden
 Auf den freigegebenen Drucker kann nicht zugegriffen werden

## Der Druckertreiber kann nicht deinstalliert werden

Wenn Sie den Druckertreiber mit dem Deinstallationsprogramm nicht deinstallieren können, implementieren Sie die folgenden Lösungen.

Abhilfe 1	Deinstallation des Druckertreibers über die [Systemsteuerung]
Abnille 2	
(Nur bei einem	Peinstallieren des USB-Klasse-Treibers
Anschluss über USB)	

## 🧭 HINWEIS

Wenn ein Benutzer ohne Administratorrechte den Druckertreiber installiert hat Abhängig von Ihrem Betriebssystem kann der Druckertreiber möglicherweise über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm] nicht erfolgreich deinstalliert werden. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor, um den Druckertreiber zu deinstallieren.

- 1. Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].
  - Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
  - Windows XP Home Edition
     Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].
  - Windows Vista Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].

 Windows Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].

- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Löschen] aus.
- 3. Klicken Sie auf [Ja].



4. Deinstallieren Sie den Druckertreiber über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm].

Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]"

## [H-03] Bei der Installation des Druckertreibers von der CD-ROM wird der Drucker nicht automatisch erkannt, wenn das USB-Kabel angeschlossen wird

der Installa USB-Kabe	ntion des Druckertreibers von der CD-ROM wird der Drucker nicht automatisch erkannt, wenn I angeschlossen wird.
Ursache 1	Das USB-Kabel war bereits angeschlossen und der Drucker war eingeschaltet, bevor der Druckertreiber installiert wurde.
Abhilfe	<ul> <li>Führen Sie das folgende Verfahren durch.</li> <li>1. Schalten Sie den Drucker aus.</li> <li>2. Trennen Sie das USB-Kabel ab.</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Kabel erneut an.</li> <li>4. Schalten Sie den Drucker ein.</li> </ul>
Ursache 2	Der Drucker ist nicht eingeschaltet.
Abhilfe	Schalten Sie den Drucker ein.
Ursache 3	Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen.
Abhilfe	Stellen Sie sicher, dass der Drucker und Computer ordnungsgemäß über das USB-Kabel verbunden sind.
Ursache 4	Es wird ein ungeeignetes USB-Kabel verwendet.
Abhilfe	Verwenden Sie ein USB-Kabel, das sich für die USB-Schnittstellenumgebung des Druckers eignet und mit dem folgenden Symbol versehen ist.
	Die USB-Schnittstellenumgebung dieses Druckers ist wie folgt.
	• USB
Ursache 5	Der USB-Klasse-Treiber ist installiert.
Abhilfe	Deinstallieren Sie den USB-Klasse-Treiber.

## [H-04] Wenn der Druckertreiber über die automatische Installation installiert wird, kann nach dem Drucker nicht gesucht werden

Wenn der Druckertreiber über die automatische Installation installiert wird, kann nach dem Drucker nicht gesucht werden.

Ursache 1	Der Drucker ist nicht eingeschaltet.
Abhilfe	Schalten Sie den Drucker ein.
Ursache 2	Drucker und Kabel sind nicht korrekt angeschlossen.
Abhilfe	Stellen Sie sicher, dass der Drucker über ein geeignetes Kabel an das Netzwerk angeschlossen ist, und schalten Sie den Drucker dann aus und wieder ein.

Nach dem zu verwendenden Drucker kann in NetSpot Device Installer nicht gesucht werden.		
	Ursache 1	Der Drucker ist nicht eingeschaltet.
	Abhilfe	Schalten Sie den Drucker ein.
	Ursache 2	Drucker und Kabel sind nicht korrekt angeschlossen.
Abhilfe Stellen Sie sicher, dass der Drucker über ein geeignetes Kabel an das Netzwerk angeschischalten Sie den Drucker dann aus und wieder ein.		Stellen Sie sicher, dass der Drucker über ein geeignetes Kabel an das Netzwerk angeschlossen ist, und schalten Sie den Drucker dann aus und wieder ein.
	Ursache 3	Es wird ein Betriebssystem mit Windows-Firewall verwendet.
	Abhilfe	Wenn die Windows-Firewall aktiviert ist, müssen Sie "NetSpot Device Installer" zur Windows-Firewall hinzufügen. Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch.
		<ul> <li>Hinzufügen von "NetSpot Device Installer" zur Registerkarte [Ausnahmen] im Dialogfeld [Windows-Firewall] (Siehe Liesmich-Datei des NetSpot Device Installer.)</li> </ul>
		<ul> <li>Installieren von NetSpot Device Installer (Sie können NetSpot Device Installer während der Installation zur Windows-Firewall hinzufügen.)</li> </ul>
		Zur Anzeige der Liesmich-Datei des NetSpot Device Installer klicken Sie auf [ 📷 ] in [NetSpot Device Installer für TCP/IP] auf dem Bildschirm [Zusätzliche Softwareprogramme] der CD-ROM-Installation.

# [H-06] Der Druckserver für den Anschluss kann nicht gefunden werden

Der	Der Druckserver für den Anschluss kann nicht gefunden werden.		
ſ	Ursache 1	Das Schnittstellenkabel ist nicht korrekt angeschlossen.	
	Abhilfe	Schließen Sie den Druckserver mit dem Schnittstellenkabel korrekt an den Client-Computer an.	
	Ursache 2	Der Druckserver wurde nicht gestartet.	
	Abhilfe	Starten Sie den Druckserver.	
	Ursache 3	3 Der Drucker ist nicht als freigegebener Drucker angegeben.	
	Abhilfe	Geben Sie den Drucker als freigegebenen Drucker an. • "Konfigurieren des Druckservers"	
	Ursache 4	Der Benutzer hat keine Zugriffsrechte für den Druckserver oder den Drucker.	
	Abhilfe	Bitten Sie Ihren Netzwerkadministrator, die Benutzerrechte zu ändern.	
	Ursache 5	[Netzwerkerkennung] ist nicht auf [An] gesetzt. (Windows Vista und Server 2008)	
	Abhilfe	Führen Sie das folgende Verfahren durch.	
		<ol> <li>Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung].</li> <li>Klicken Sie auf [Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen].</li> <li>Setzen Sie [Netzwerkerkennung] auf [An].</li> </ol>	
		<ul> <li>Windows Server 2008</li> <li>1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung].</li> <li>2. Doppelklicken Sie auf [Netzwerk- und Freigabecenter].</li> <li>3. Setzen Sie [Netzwerkerkennung] auf [An].</li> </ul>	

# [H-07] Auf den freigegebenen Drucker kann nicht zugegriffen werden

<b>Auf</b>	den freigeg	gebenen Drucker kann nicht zugegriffen werden.
	Ursache 1	Der Benutzer des zu verwendenden Computers wurde nicht registriert oder das Passwort wurde noch nicht angegeben.
	Abhilfe	Registrieren Sie den Benutzer des zu verwendenden Computers oder geben Sie das Passwort auf dem Druckserver an. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, wenn Sie nähere Einzelheiten wünschen.
	Ursache 2	Der Pfad zum Netzwerk ist nicht korrekt.
	Abhilfe 1	Überprüfen Sie Folgendes. 1. Zeigen Sie [Windows-Explorer] an. • Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
		Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] → [Zubehör] → [Windows-Explorer] aus.
		2. Wählen Sie den Druckserver aus [Netzwerkumgebung] aus (aus [Netzwerk] für Windows Vista und Server 2008) und überprüfen Sie dann das Symbol für diesen Drucker.           Image: Control Server C
		<ul> <li>Wenn Sie das Symbol für diesen Drucker nicht finden können</li> <li>Wenden Sie sich mit diesem Problem an Ihren Netzwerkadministrator.</li> </ul>
		• Wenn Sie das Symbol für diesen Drucker finden können
		<ul> <li>Sie können den Druckertreiber installieren, indem Sie eines der folgenden Verfahren durchführen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.</li> <li>Doppelklicken auf das Symbol für diesen Drucker</li> <li>Ziehen und Ablegen des Symbols für diesen Drucker in den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder in den Ordner [Drucker]</li> </ul>
	Abhilfe 2	Wenn Sie den Netzwerkpfad direkt angeben möchten, überprüfen Sie, ob der Netzwerkpfad mit "\\Druckservername (der Computername des Druckservers)\Druckername" korrekt angegeben ist.

## [H-08] Ein Druckvorgang wird nicht ausgeführt



<<Vorherige Frage



Die Anzeige ()

(Bereitschaftsanzeige) leuchtet.	Zu <frage 3=""></frage>
Die Anzeige () (Bereitschaftsanzeige) blinkt.	Der Drucker führt gerade einen Vorgang durch. Warten Sie einen Augenblick.
Die Toneranzeige leuchtet oder blinkt.	Auswechseln der Tonerpatronen
Die Anzeige 🖵 (Papiernachfüllanzeige) blinkt.	<ul> <li>"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"</li> <li>"Einlegen von Indexkarten"</li> <li>"Einlegen von Briefumschlägen"</li> <li>"Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"</li> </ul>
Die Anzeige 8⁄7 (Papierstauanzeige) blinkt.	Papierstau
Die Anzeige <u>A</u> (Alarmanzeige) leuchtet.	Die Alarmanzeige leuchtet
Die Anzeige <u>A</u> (Alarmanzeige) blinkt.	Die Alarmanzeige blinkt

## <u><<Vorherige Frage</u>






	Versuchen Sie Folgendes.	
	• Wenn Sie einen Hub verwenden, schließen Sie den Drucker direkt an den Computer an.	
Das Kabel ist korrekt angeschlossen.	<ul> <li>Wenn Sie ein langes USB-Kabel verwenden, ersetzen Sie es durch ein kurzes.</li> <li>Wenn Sie ein anderes USB-Kabel zur Verfügung haben, verwenden Sie</li> </ul>	
	dieses. Wenn der Druckvorgang trotzdem nicht ausgeführt wird, fahren Sie mit <frage 5=""> fort.</frage>	
	Zu <frage 5=""></frage>	



# Drucken möglich Der Druckvorgang kann über den Druckertreiber durchgeführt werden. Überprüfen Sie die Druckeinstellung in der Anwendung.

Drucken nicht möglich	Zu <frage 6=""></frage>	0	

<<Vorherige Frage

<Frage 6> Wurde der zu verwendende Anschluss korrekt ausgewählt?

## Überprüfen des USB-Anschlusses

Eligenschaften von Canon LBP 721 0C     Algenein Frisgabe Antolikiere Erweten Fastverweitung Sicheliek Gestiechstellungen Profil     Canon LBP 7210C     Auf Mögenden Anschlüssen ducken. Die Dokumente werden auf     Anschl. Bescheebung Discker
DON1: Seider Anschluss     DON3: Seider Anschluss     DON3: Seider Anschluss     DON3: Seider Anschluss     DON4: Seider Ans
DK Abbrechen Ubrenehmen Hille

Der Anschluss wurde korrekt ausgewählt.	Zu <frage 7=""></frage>
Der Anschluss wurde nicht korrekt	Wählen Sie den korrekten Anschluss aus.
Der zu verwendende Anschluss kann nicht	Installieren Sie den Druckertreiber erneut. Installation über die CD-ROM-Installation
gefunden werden.	Installation über Plug & Play





Nicht aktiviert

Aktivieren Sie die bidirektionale Kommunikation und starten Sie den Computer und Drucker erneut.

### <<Vorherige Frage

- Deaktivieren Sie residente Software, einschließlich der Sicherheitssoftware.
- Wenn weitere Geräte mit USB-Anschluss an Ihren Computer angeschlossen sind, trennen Sie alle nicht benötigten Geräte ab.
- Wenn weitere Treiber oder Software von Geräten mit USB-Anschluss auf Ihrem Computer installiert sind, deinstallieren Sie alle nicht benötigten Treiber und Programme.
- Schließen Sie das USB-Kabel an einen anderen USB-Anschluss Ihres Computers an.
- Schließen Sie den Drucker über ein USB-Kabel an einen anderen Computer an.



```
<<Vorherige Frage
```

### <Frage 9> Installieren Sie den Druckertreiber erneut.

- Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]
- Installation über die CD-ROM-Installation
- Installation über Plug & Play

Drucken nicht möglich	Wenn der Druckvorgang trotzdem nicht ausgeführt wird, fahren Sie mit <frage 10=""> fort.</frage>
	Zu <frage 10=""> 💽</frage>

<<Vorherige Frage

<Frage 10> Deinstallieren Sie den USB-Klasse-Treiber und installieren Sie dann den

# Druckertreiber erneut. Deinstallieren des USB-Klasse-Treibers Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm] Installation über die CD-ROM-Installation Installation über Plug & Play Drucken nicht möglich Wenn der Druckvorgang trotzdem nicht ausgeführt wird, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.



 Das Kabel ist nicht
 Schließen Sie das Kabel korrekt an.

 korrekt angeschlossen.
 Schließen Sie das Kabel korrekt an.

<<Vorherige Frage

<Frage 12> Überprüfen Sie die Anzeigen auf der Netzwerkkarte.

100-Anzeige Verbindungsanzeige Fehleranzeige
--

Die Verbindungsanzeige oder 100-Anzeige leuchtet.	Zu <frage 13=""></frage>
Alle Anzeigen sind aus.	Alle Anzeigen auf der Netzwerkkarte sind ausgeschaltet
Die Fehleranzeige leuchtet.	Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte leuchtet
Die Fehleranzeige blinkt in Vierer- Intervallen.	Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer-Intervallen
Die Fehleranzeige blinkt fortlaufend.	Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend

<Frage 13> Können Sie eine Testseite drucken?

Drucken einer Testseite unter Windows

|--|

Drucken möglich Der Druckvorgang kann über den Druckertreiber durchgeführt werden. Überprüdie Druckeinstellung in der Anwendung.	fen Sie
--	---------



Zu <Frage 14> 🕞

### 



<<Vorherige Frage



Reference Hile
----------------

Der Anschluss wurde korrekt ausgewählt.	Zu <frage 16=""></frage>
Der Anschluss wurde nicht korrekt ausgewählt.	Wählen Sie den korrekten Anschluss aus.
Der zu verwendende Anschluss kann nicht gefunden werden.	Erstellen Sie den Anschluss. Angeben des Standard-TCP/IP-Ports
Sie haben die IP- Adresse geändert.	Erstellen Sie den Anschluss. Angeben des Standard-TCP/IP-Ports
Sie verwenden einen Anschluss, der über die "Manuelle Installation" unter Windows Vista oder Server 2008 erstellt wurde.	Installieren Sie den Druckertreiber erneut. Automatische Installation (empfohlene Methode)

<Frage 16> Liegt ein Problem mit dem Computer vor, der versucht, ein Dokument auszudrucken?



Überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Der Drucker ist als Standarddrucker festgelegt.
- Das TCP/IP-Protokoll ist aktiv.
- Die Benutzer mit Druckerlaubnis sind nicht eingeschränkt.
  - Einschränken der Benutzer mit Druckerlaubnis über IP-Adressen



<<Vorherige Frage



Der Unicast-	Setzen Sie ihn in den normalen Modus zurück oder wenden Sie sich an Ihren
Kommunikationsmodus	Netzwerkadministrator.
ist angegeben.	Überprüfen und Angeben des Unicast-Kommunikationsmodus

< Erage 19 Versuchen Sie Felgendes					
-Trage 10- Versuener	<frage 18-="" folgendes.<="" p="" sie="" versuchen=""></frage>				
Schließen Sie den Drucker und Computer über ein Kreuzkabel an.					
	Wenn der Druckvorgang trotzdem nicht ausgeführt wird, fahren Sie mit <frage 19=""> fort.</frage>				



**<Frage 19> Installieren Sie den Druckertreiber erneut.**Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]
Automatische Installation (empfohlene Methode)
Manuelle Installation (nur Windows XP/Server 2003)
Wenn der Druckvorgang trotzdem nicht ausgeführt wird, fahren Sie mit <Frage 20> fort.



<u><<Vorherige Frage</u>



**Drucken nicht möglich** Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.



<<Vorherige Frage



### <Frage 23> Liegt ein Problem mit dem Druckserver vor?

Überprüfen Sie die folgenden Punkte.

- Der Druckserver ist korrekt an das Netzwerk angeschlossen.
- Der zusätzliche Treiber (alternativer Treiber) ist korrekt aktualisiert.
   <u>Konfigurieren des Druckservers</u>
- Der Druckvorgang kann über den Druckserver durchgeführt werden.

Drucken nicht möglich	Wenn der Druckvorgang trotzdem nicht ausgeführt wird, fahren Sie mit <frage 24=""> fort.</frage>
	Zu <frage 24=""> 🕞</frage>

	< <vorherige< th=""><th>e Frage</th></vorherige<>	e Frage
<frage 24=""> Können Sie eine Testseite</frage>	drucken?	
Drucken einer Testseite unter Windows		

Drucken möglich Der Druckvorgang kann über den Druckertreiber durchgeführt werden. Überprüfen Sie die Druckeinstellung in der Anwendung.

Drucken nicht möglich Zu < Frage 25>

<frage 25=""> Wird der Drucker auf dem Druckserver im Netzwerk angezeigt?</frage>				
• <u>Uberprüfen des Druc</u>	Vinterver       Image: Sector For Editors         Vinterver       Image: Sector For Editors			
Angezeigt	Zu <frage 26=""></frage>			
Nicht angezeigt	Wenden Sie sich mit diesem Problem an Ihren Netzwerkadministrator.			



Drucken nicht möglich	Wenn der Druckvorgang trotzdem nicht ausgeführt wird, fahren Sie mit <frage 27=""> fort.</frage>
-	Zu <frage 27=""> 🕞</frage>

<<Vorherige Frage

<Frage 27> Können Sie von einem anderen Computer (Client) drucken, der über den Druckserver mit dem Drucker verbunden ist?



Drucken möglich	Deaktivieren Sie residente Software, einschließlich der Sicherheitssoftware.

Drucken nicht möglich	Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

# [H-09] Es liegt ein Problem mit der Stromversorgung des Druckers vor

Es liegt ein Problem mit der Stromversorgung des Druckers vor.				
Ursach	e 1 Das Netzkabel ist nicht an der Netzsteckdose angeschlossen.			
Abhi	fe Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose.			
Ursach	e 2 Der Drucker ist an ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose angeschlossen.			
Abhi	fe Stecken Sie das Netzkabel direkt in die Netzsteckdose.			
Ursach	e 3 Die Schutzschalter haben ausgelöst.			
Abhi	fe Schalten Sie die Schutzschalter auf der Schalttafel wieder ein.			
Ursach	e 4 Das Netzkabel ist gebrochen.			
Abhi	<b>fe</b> Wenn der Drucker eingeschaltet werden kann, nachdem das Netzkabel versuchsweise durch ein Netzkabel desselben Typs ersetzt wurde, erwerben Sie ein neues Netzkabel und verwenden Sie es anstelle des gebrochenen Netzkabels.			

### [H-10] Überprüfen des USB-Anschlusses

Gehen Sie wie folgt vor, um den USB-Anschluss zu überprüfen.



OK Abbrechen Obr

Konfig

Bidektionale Unterstützung a

### [H-11] Überprüfen der bidirektionalen Kommunikation

Gehen Sie wie folgt vor, um die bidirektionale Kommunikation zu überprüfen.

1.	<ul> <li>Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].</li> <li>Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.</li> <li>Windows XP Home Edition</li> </ul>
	Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] $\rightarrow$ [Drucker und Faxgeräte].
	<ul> <li>Windows Vista</li> <li>Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].</li> </ul>
	• Windows Server 2008 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].
2.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Eigenschaften] aus.

**3.** Zeigen Sie die Registerkarte [Anschlüsse] an.

**4.** Überprüfen Sie, ob das Kontrollkästchen für [Bidirektionale Unterstützung aktivieren] aktiviert ist.

🕈 Elgenschaf	lten von Can	on LBP7210	c			? 🔀
Algenein Fre	igabe Arnohik	ine Erweitert	Fativervalung	Gerbleeinstellungen	Poli	
Auf tolgender den exten fr	von LBP7210C Anschlüssen d	rucken. Die Dol ten Anschluss g	umente werden a edruckt.	4		
Anschl	Bescheibung	Druck	ler i	~		
DONA: DONA: DONA: FLE: USB P_1 Hinstig	Seiele Anch Seiele Anch Seiele Anch Augebein Da Standard TCP/ pn	uns Luss Luss Luss Et L. Of for, Caroo IP Port Linchen g aktivieren	LEF7210C	isen.		
			(	OK Abbr	echen Übernehme	n) Hife

### WICHTIG

Deaktivieren Sie nicht das Kontrollkästchen für [Bidirektionale Unterstützung aktivieren]

Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird, können Sie keine Druckvorgänge durchführen.

# 🔗 HINWEIS

Wenn Sie die Einstellung geändert haben Starten Sie den Computer und Drucker erneut.

# [H-12] Alle Anzeigen auf der Netzwerkkarte sind ausgeschaltet

All	Alle Anzeigen auf der Netzwerkkarte sind ausgeschaltet.						
	Ursache 1	Das LAN-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen oder gebrochen.					
	Abhilfe 1	Trennen Sie das LAN-Kabel einmal ab und schließen Sie es dann erneut an.					
	Abhilfe 2	rsetzen Sie das LAN-Kabel durch ein anderes LAN-Kabel und schließen Sie es dann an.					
	Ursache 2	Das Kabel ist am UP-LINK (Kaskaden)-Anschluss des Hubs angeschlossen.					
	Abhilfe 1	Schließen Sie das LAN-Kabel an dem mit "X" markierten Anschluss des Hubs an.					
	Abhilfe 2	Wenn der Hub über einen UP-LINK (Kaskaden)-Schalter verfügt, schalten Sie ihn zu "X".					
	Ursache 3	Es wird ein Kreuz-LAN-Kabel verwendet.					
	Abhilfe 1	Ersetzen Sie das Kabel durch ein LAN-Kabel mit gerade verbundenen Adern.					
	Abhilfe 2	<ul> <li>Schließen Sie das Kreuz-LAN-Kabel am UP-LINK (Kaskaden)-Anschluss des Hubs an. Wenn der Hub über einen UP-LINK (Kaskaden)-Schalter verfügt, schalten Sie ihn zur "=" Seite.</li> <li>✓ HINWEIS</li> <li>Informationen zum Kreuz-LAN-Kabel Verwenden Sie diesen Kabeltyp, wenn Sie den Drucker direkt an einen Computer anschließen.</li> </ul>					
	Ursache 4	Die Kommunikation mit dem Hub ist nicht möglich.					
	Abhilfe	Vergewissern Sie sich, dass der Hub eingeschaltet ist.					
	Ursache 5	Die Hardware der Netzwerkkarte ist nicht in Ordnung. Berichten Sie diese Probleme Ihrem autorisierten Canon-Händler vor Ort.					
	Abhilfe						

# [H-13] Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte leuchtet

Die	Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte leuchtet.					
	Ursache 1	Das LAN-Kabel ist nicht ordnungsgemäß angeschlossen oder gebrochen.				
	Abhilfe 1	Vergewissern Sie sich, dass das LAN-Kabel ordnungsgemäß angeschlossen ist.				
	Abhilfe 2	Ersetzen Sie das LAN-Kabel durch ein korrektes LAN-Kabel und überprüfen Sie, dass das Kabel nicht beschädigt ist und korrekt angeschlossen ist.				
	Abhilfe 3	Wenn die Fehleranzeige auch nach Anwenden von Abhilfe 1 und 2 weiterhin leuchtet, wenden Sie sich für einen Kundendienst an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.				

# [H-14] Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer-Intervallen

Die	ie Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer-Intervallen.					
	Ursache	Die Netzwerkkarte wurde zurückgesetzt (der Drucker wurde bei gedrückter Rückstelltaste auf der Netzwerkkarte eingeschaltet) und alle Einstellwerte der Netzwerkkarte wurden auf die Standardeinstellungen gesetzt.				
	Abhilfe	Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.				

# [H-15] Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend

Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend.					
	Ursache	Die Hardware der Netzwerkkarte ist nicht in Ordnung.			
	Abhilfe	Wenden Sie sich für einen Kundendienst an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.			

### [H-16] Überprüfen der IP-Adresse

Gehen Sie wie folgt vor, um sicherzustellen, dass die IP-Adresse korrekt festgelegt ist.

### Starten Sie die Eingabeaufforderung.

Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] →
 [Zubehör] → [Eingabeaufforderung] aus.

2. Geben Sie "ping <die IP-Adresse des Druckers>" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

• Eingabebeispiel: "ping 192.168.0.215"

3. Wenn die IP-Adresse korrekt festgelegt ist, wird das folgende Ergebnis angezeigt. (Dies bedeutet, dass vier Pakete gesendet und vier Pakete erfolgreich empfangen wurden.)

• Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),

4. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, wenn das folgende Ergebnis angezeigt wird.

• Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4 (100% Verlust),

**5.** Geben Sie "exit" ein und drücken Sie dann [ENTER] auf der Tastatur, um die Eingabeaufforderung zu verlassen.

### 🔗 HINWEIS

### Wenn DHCP, BOOTP oder RARP verwendet wird

Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator und nehmen Sie eine der folgenden Einstellungen vor.

- Richten Sie die Funktion Dynamische Aktualisierung von DNS ein.
   <u>"Konfigurieren der Protokolleinstellungen"</u>
- Konfigurieren Sie DHCP oder andere Einstellungen, sodass dem Drucker beim Einschalten stets dieselbe IP-Adresse zugewiesen wird.
   <u>"Konfigurieren der Protokolleinstellungen"</u>

### Überprüfen und Konfigurieren des Subnet

Geben Sie den folgenden Befehl über die Eingabeaufforderung ein. "ipconfig"

Vergewissern Sie sich, dass sich der Computer und Drucker in demselben Subnet befinden.

• Beispiel:

Wenn die folgenden Werte für Ihren Computer angegeben werden, muss die IP-

Adresse des Druckers "192.168.0.xxx" lauten (xxx steht für eine beliebige Zahl). Subnetmask: "255.255.255.0" IP-Adresse: "192.168.0.10"

### [H-17] Überprüfen des Standard-TCP/IP-Ports

Gehen Sie wie folgt vor, um den Standard-TCP/IP-Port zu überprüfen.



### WICHTIG

Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden

Sie können den hier zu erstellenden Standard-TCP/IP-Port nicht verwenden.

Deinstallieren Sie den Druckertreiber und installieren Sie den Druckertreiber dann über die CD-ROM-Installation erneut.

"Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]"

"Automatische Installation (empfohlene Methode)"

### Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] [Drucker und Faxgeräte].

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Eigenschaften] aus.



### Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Anschlüsse] an.
- (2) Klicken Sie auf [Hinzufügen].

Eigenschaften von Canon LBP7210C	2 🗵
Eigenschaften von Canon LBP /210C     Anschlusse jr. (1) Fativerwalung Sichefreit     Curon LBP/210C     Anschlussen Anschlussen ducken. Die Dokumenie weden auf      den esten keen und makketen Anschluss geduckt.     Anschl. Beschrebung Drucker     OOM: Seider Anschluss     OM: Se	Ges9zeintelungen Proli
DK	Abbrechen Ubernehmen Hille

# Wählen Sie den Anschlusstyp.

- (1) Wählen Sie [Standard TCP/IP Port].
- (2) Klicken Sie auf [Neuer Anschluss].





### Klicken Sie auf [Weiter].





### Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Druckers ein.

(1) Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen\* des Druckers in [Druckername oder -IP-Adresse] ein.

\* Der auf dem DNS-Server zu registrierende DNS-Name (bis zu 78 Zeichen)

(2) Klicken Sie auf [Weiter].

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports 🛛 🛛 🔀				
Part hinzufügen Für welches Gerät möchten Sie	einen Pot hinzufügen?	\$\$		
Geben Sie einen Druckemanen	oder -IP-Adresse und Potinummer für das Berät ein.			
Druckensame oder (P-Adresse:	192168.0.215	(1)		
Portrigne:	IP_192.168.0.215			
	CZurlick. Weiter > ((2))	ichen		

### WICHTIG

### Wenn der Drucker nicht erkannt werden kann

Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch.

- Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen und suchen Sie erneut nach dem Drucker.
- Geben Sie die Einstellung für [Gerätetyp] an.
  - (1) Wählen Sie [Standard] und dann [Canon Network Printing Device with P9100] aus.
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].



### 📀 HINWEIS

### Wenn Sie sich über den einzugebenden Wert im Unklaren sind

Der einzugebende Wert variiert je nach dem, wie die IP-Adresse des Druckers festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einstellungen für das Hinzufügen eines Anschlusses"</u> oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].





Druckeranschlüsse	? 🛽
Verfügbare Anschlusstypen:	
Local Pert Standard TCP/IP Pert	
Neuer Anschlusstyp Neuer Anschluss	Schließen

# 9. Klicken Sie auf [Übernehmen].

Eigensch	aften v	on Canon I	BP7210	c			_	2
Algenein Fr	reigabe	Amohilisse	Erweitert	Faitverwallung	Sicheheit	<b>Gesitzeeinstellungen</b>	Profil	
Auf folgende den enten f	anon LB m Anoch	P7210C Kissen drucke d markierten A	n. Die Dok	umenie werden a ednuckt.	u			
Anschl	Bead	hebung	Druck	er.	~			
CONA FILE USB. P.1. P.1. Hiradi	seriel Seriel Autgr Vitual Stand Stand Stand igen rule Uni	er Anschluss er Anschluss be in Dateiu le pinter port fo and TCP/IP Pr and TCP/IP Pr and TCP/IP Pr and TCP/IP Pr be anstitutung ald feren	et Canon et itachen ivieren	LBP7210C	iern			
				0	Schließen	Abbrechen	ljernehmen	Hile



Eigenschaften von Canon	L8P7210	5			
Algenein Freigabe Anschlüsse	Erweitert	Fativerwaltung	Sicherheit	Gei-Breeinstellungen	PioN
Caron LBP7210C					
Auf folgenden Anschlüssen druck dens essten treien und markierten	en. Die Dok Wochluss g	umente weiden a edruckt.	d.		
Anschl. Beschreibung	Druck	er .	~		
DON3: Serieller Anschluss					
FILE: Ausgabe in Date u					
USB Virtual printer port fi	a				
P_1 Standard TCP/IPF     P 1 Standard TCP/IPF	lost lost				
E P. 1. Standard TCP/IPF	of Canon	L8P7210C	×		
Hiroufilian	öchen	Konfigu	óren.		
Bidektionale Unterstützung al	divieren.				
Duckelbool avaiveren					
		_		-	
		(	0K	Abbrechen	lpernehmen   H

# **O**HINWEIS

### Löschen eines nicht erforderlichen Anschlusses

Wählen Sie den zu löschenden Anschluss auf der Registerkarte [Anschlüsse] aus und klicken Sie dann auf [Löschen].

### [H-19] Überprüfen des Druckers auf dem Druckserver

Gehen Sie wie folgt vor, um den Drucker zu überprüfen.

Zeigen Sie [Windows-Explorer] an.

Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] →
 [Zubehör] → [Windows-Explorer] aus.

2. Wählen Sie den Druckserver aus [Netzwerkumgebung] aus (aus [Netzwerk] für Windows Vista und Server 2008).

**Q** Überprüfen Sie, ob das Symbol für diesen Drucker angezeigt wird.



### [H-20] Im Statusfenster des Druckers wird eine Meldung angezeigt

In diesem Abschnitt werden Lösungen für den Fall beschrieben, dass im Statusfenster des Druckers eine Meldung angezeigt wird.



Die Art der Meldung variiert je nach Symbol.

9	Es handelt sich um eine Meldung einer Pause (der Zustand, in dem der Drucker Vorgänge anhält, um Überprüfungen vorzunehmen).	
<b>.</b>	Es handelt sich um eine Fehlermeldung (ein Druckerfehler, für den Druckerprobleme behoben werden müssen).	
2	Es handelt sich um eine Warnung (ein Fehler, der die Kommunikation mit dem Drucker deaktiviert).	
2	Es handelt sich um eine Meldung einer Anormalität (ein Serviceaufruf).	

• In Meldung einer Anormalität

- <u>Servicefehler</u>
- <u>Scanner-Fehler</u>
- Fehler in Fixiereinheit

• 🦉 Warnung

- Inkompatibler Drucker
- Keine Kommunikation mit dem Server
- Kommunikationsfehler
- <u>Netzwerkkartenfehler</u>
- <u>Keine Kommunikation mit</u> dem Drucker
- Falscher Anschluss

- **Fehlermeldung**(Fortsetzung)
  - Papierstau im Gerät
  - Fehler bei der Kalibrierung
  - <u>Nicht genügend</u> <u>Festplattenspeicher</u>
  - Keine Tonerpatrone
  - <u>Tonerpatronen sind falsch</u> <u>eingesetzt</u>
  - <u>Tonerpatronenverpackung nicht</u> entfernt
  - <u>Tonerpatrone muss</u> <u>ausgewechselt werden</u>
  - Tonerpatronen prüfen
  - Ausgabefach ist voll

# • 🗳 Fehlermeldung

- Korrekturfehler für Farben außerhalb des Bereichs
- Drucken nicht möglich
- Drucken nicht möglich
- Ausdruck überprüfen
- Obere Abdeckung geöffnet

Firmware wird aktualisiert

- Drucker nicht bereit
- <u>Nicht genügend</u> <u>Arbeitsspeicher</u>
- Kein Papier
- <u>Angegebenes und eingelegtes</u> <u>Papier sind unterschiedlich</u>
- Meldung einer Pause
  - Papier überprüfen

	Servicefehler					
<b>Ursache</b> Der Drucker befindet sich in einem nicht normalen Zustand.						
	Abhilfe	Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie einen Moment und schalten Sie ihn dann wieder ein. Wenn der Servicefehler weiterhin auftritt, nachdem Sie den Drucker aus- und wieder eingeschaltet haben, schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich dann an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort. Wenn Sie sich an Ihren Canon-Händler wenden, teilen Sie ihm den angezeigten Fehlercode und die aufgetretenen Probleme mit.				

Scanner-Fehler					
<b>Ursache</b> Der Scanner befindet sich in einem nicht normalen Zustand.					
	Abhilfe	Schalten Sie den Drucker aus, warten Sie einen Moment und schalten Sie ihn dann wieder ein. Wenn der Scanner-Fehler weiterhin auftritt, nachdem Sie den Drucker aus- und wieder eingeschaltet haben, schalten Sie den Drucker aus und wenden Sie sich dann an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.			

Sehler in Fixiereinheit						
<b>Ursache</b> Die Fixiereinheit befindet sich in einem nicht normalen Zustand.						
Abhilfe	Schalten Sie den Drucker aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose und wenden Sie sich dann an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.					

Inkompatibler Drucker		
	Ursache	Der angeschlossene Drucker kann nicht verwendet werden.
	Abhilfe	Schließen Sie den unterstützten Drucker an.

Seine Kommunikation mit dem Server		
Ursache	Der Client-Computer kann nicht mit dem Druckserver kommunizieren.	
Abhilfe	Überprüfen Sie den Status des Druckservers und Computers.	

Kommunikationsfehler		
Ursache	Das USB-Kabel ist nicht angeschlossen oder der Drucker ist nicht eingeschaltet.	
Abhilfe 1	Schließen Sie das USB-Kabel an.	

Netzwerkkartenfehler		
	<b>Ursache</b> Das LAN-Kabel ist nicht angeschlossen oder der Drucker ist nicht eingeschaltet.	
	Abhilfe 1	Schließen Sie das LAN-Kabel an.
	Abhilfe 2	Schalten Sie den Drucker ein.

3	Skeine Kommunikation mit dem Drucker		
	Ursache 1	Da die Funktion der bidirektionalen Kommunikation nicht aktiviert ist, kann der Computer nicht mit dem Drucker kommunizieren.	
	Abhilfe	Aktivieren Sie die bidirektionale Kommunikation und starten Sie den Computer und Drucker erneut. Dirucker bidirektionalen Kommunikation	
	Ursache 2	Der Computer kann nicht mit dem Drucker kommunizieren, der in der Terminalanschlussumgebung umgeleitet wurde.	
	Abhilfe	Die Firewall-Einstellungen usw. können die Ursache sein. Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen für den Server, die Clients usw.	

Falscher Anschluss		
	Ursache	Der Drucker ist an einen Anschluss angeschlossen, den der Drucker nicht unterstützt.
	Abhilfe	Überprüfen Sie den Anschluss.

2	Korrekturfehler für Farben außerhalb des Bereichs		
	Ursache	Der Drucker konnte die Druckstartposition für die einzelnen Tonerpatronen nicht korrekt einstellen.	
	Abhilfe 1	Brechen Sie den Auftrag ab und korrigieren Sie die "Farben außerhalb des Bereichs" erneut. Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs"	
	Abhilfe 2	Wenn Sie auf [ ] (Fehler beheben) klicken, wird der Druckvorgang fortgesetzt (nur wenn [ ] (Fehler beheben) aktiviert ist). Es kann jedoch das Phänomen der "Farben außerhalb des Bereichs" auftreten.	

Drucken nicht möglich		
	Ursache	Der Druckvorgang kann aufgrund von Sicherheitseinschränkungen nicht ausgeführt werden.
	Abhilfe	Wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Drucken nicht möglich			
	Ursache	Bei der Datenübertra Übertragungsfehler a	agung zum Drucker ist eine Zeitüberschreitung oder ein aufgetreten.
	Abhilfe 1	Wenn Sie auf [	] (Fehler beheben) klicken, wird der Druckvorgang fortgesetzt (nur
	Abilite 1		] (I chief beneben) klicken, with der Druckvorgang fortgesetzt (hur

	wenn [ ] (Fehler beheben) aktiviert ist). Die Fehlermeldung kann jedoch erneut angezeigt werden.
Abhilfe 2	Klicken Sie auf [Auftrag abbrechen] und drucken Sie dann erneut.

Search and the search		
Ursache	Möglicherweise können Sie keine zufriedenstellenden Druckergebnisse erzielen.	
Abhilfe 1	Wenn Sie auf [ ] (Fehler beheben) klicken, wird der Druckvorgang fortgesetzt (nur wenn [ ] (Fehler beheben) aktiviert ist). Die Fehlermeldung kann jedoch erneut angezeigt werden.	
Abhilfe 2	Klicken Sie auf [Auftrag abbrechen] und drucken Sie dann erneut.	

Obere Abdeckung geöffnet		
	Ursache	Eine Abdeckung ist geöffnet.
	Abhilfe	Schließen Sie die angezeigte Abdeckung.

<u> </u>	Papierstau im Gerät		
	Ursache 1	Es ist ein Papierstau aufgetreten.	
	Abhilfe	<ul> <li>Beseitigen Sie das gestaute Papier gemäß der angezeigten Meldung.</li> <li>Beseitigen von Papierstaus (im Bereich der Kassette)</li> <li>Beseitigen von Papierstaus (im Bereich des Mehrzweck-Papierfachs)</li> <li>Beseitigen von Papierstaus (im Ausgabebereich)</li> </ul>	
	Ursache 2	Sie konnten nicht auf Papier aus dem Mehrzweck-Papierfach drucken, da die Papierkassette nicht eingesetzt war.	
	Abhilfe	Setzen Sie die Papierkassette ein, und schieben Sie sie dann fest in den Drucker hinein. Öffnen und schließen Sie die hintere Abdeckung einmal, um den Druck wiederaufzunehmen.	

Sehler bei der Kalibrierung		
	Ursache	Die Kalibrierung konnte nicht korrekt abgeschlossen werden.
	Abhilfe 1	Brechen Sie den Auftrag ab und führen Sie die Kalibrierung erneut durch. Kalibrieren des Druckers
	Abhilfe 2	Wenn Sie auf [ ] (Fehler beheben) klicken, wird der Druckvorgang fortgesetzt (nur wenn [ ] (Fehler beheben) aktiviert ist). Die Daten werden jedoch unter Umständen nicht in der korrekten Farbe gedruckt.

SNicht genügend Festplattenspeicher		
	Ursache	Der Festplattenspeicher auf dem Computer oder Server reicht nicht aus.
	Abhilfe	Löschen Sie nicht benötigte Dateien. Klicken Sie auf [ ] (Fehler beheben), um den Druckvorgang nach dem Löschen der nicht benötigten Dateien wieder aufzunehmen (nur wenn [ ] (Fehler beheben) aktiviert ist).

Keine Tonerpatrone		
	Ursache	Die Tonerpatrone der angegebenen Farbe ist nicht eingesetzt.
	Abhilfe	Setzen Sie die Tonerpatrone ein. Auswechseln der Tonerpatronen

Concernation of the second sec		
	Ursache	Die Tonerpatronen sind nicht korrekt eingesetzt.
	Abhilfe	Setzen Sie die Tonerpatronen korrekt ein. Auswechseln der Tonerpatronen

<b>Tonerpatronenverpackung nicht entfernt</b>		
	Ursache	An der Tonerpatrone der angegebenen Farbe ist das Schutzband angebracht.
	Abhilfe	Entfernen Sie das Schutzband. Auswechseln der Tonerpatronen

STonerpatrone muss ausgewechselt werden		
	Ursache	Die Tonerpatrone der angegebenen Farbe hat das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht.
	Abhilfe	Ersetzen Sie die Tonerpatrone durch eine neue. Auswechseln der Tonerpatronen

	<sup>9</sup> Tonerpatronen prüfen		
	Ursache 1	Eine der Tonerpatronen ist nicht korrekt eingesetzt.	
	Abhilfe 1	Setzen Sie die Tonerpatrone erneut ein. Auswechseln der Tonerpatronen	
	Abhilfe 2	Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Ein-/Ausschalten des Druckers	
	Ursache 2	Eine der Tonerpatronen ist beschädigt.	
	Abhilfe	Ersetzen Sie die Tonerpatrone durch eine neue. Auswechseln der Tonerpatronen	
	Ursache 3	Es wurden Tonerpatronen eingesetzt, die möglicherweise bis zum Ende der verbleibenden Betriebsdauer keine verlässliche Druckqualität bieten, oder es wurden schon benutzte Patronen eingesetzt, deren Betriebsdauer abgelaufen ist.	
	Abhilfe	Diese Patronen können technische Störungen hervorrufen und sollten daher durch neue Patronen ersetzt werden. Auswechseln der Tonerpatronen	

Second Ausgabefach ist voll		
	Ursache	Das Ausgabefach ist mit gedrucktem Papier gefüllt.
	Abhilfe	Nehmen Sie das Papier aus dem Ausgabefach.
Firmware w	vird aktualisiert	
------------	--	
Ursache	Die Firmware wird gerade aktualisiert.	
Abhilfe	Warten Sie einen Augenblick.	

Drucker nic	ht bereit
Ursache	Das Verpackungsmaterial (Blatt) befindet sich noch im Ausgabebereich.
Abhilfe	<ul> <li>Schalten Sie den Drucker einmal aus, entfernen Sie das Blatt und schalten Sie dann den Drucker wieder ein.</li> <li>Tragen des Druckers zum Installationsort und Entfernen des Verpackungsmaterials</li> </ul>

<b>_</b>	Nicht genüg	end Arbeitsspeicher
	Ursache	Der Arbeitsspeicher auf dem Computer oder Server reicht nicht aus.
	Abhilfe	Beenden Sie nicht benötigte Anwendungen.

<b>_</b>	Kein Papier	
	Ursache	Das Papier, auf dem gedruckt werden soll, wurde in keine Papierzufuhr eingelegt.
	Abhilfe 1	Legen Sie das angegebene Papier in die Papierzufuhr ein.
	Abhilfe 2	Wenn das angegebene Papier in die Papierzufuhr eingelegt wurde, registrieren Sie das Papierformat erneut. <u>Registrieren des Papierformats für die Papierkassette</u>
	Abhilfe 3	Wenn Sie auf [ ] (Fehler beheben) klicken, kann der Drucker auf dem derzeit eingelegten Papier drucken (nur wenn [ ] (Fehler beheben) aktiviert ist). Wenn kein Papier in die Papierkassette eingelegt wurde, kann das Papier jedoch aus dem Mehrzweck-Papierfach eingezogen werden.

	Angegebene	s und eingelegtes Papier sind unterschiedlich	
	Ursache	Es wurde auf Papier gedruckt, dessen Format nicht mit dem Format des Auftrags übereinstimmt.	
	Abhilfe 1	Legen Sie das angegebene Papier in die Papierzufuhr ein.	
	Abhilfe 2	Wenn das angegebene Papier in die Papierzufuhr eingelegt wurde, registrieren Sie das Papierformat erneut. <u>Registrieren des Papierformats für die Papierkassette</u>	
Abhilfe 3       Wenn Sie auf [ ] (Fehler beheben) klicken, kann der Drucker auf c         eingelegten Papier drucken (nur wenn [ ] (Fehler beheben) aktivier		Wenn Sie auf [ ]] (Fehler beheben) klicken, kann der Drucker auf dem derzeit eingelegten Papier drucken (nur wenn [ ]] (Fehler beheben) aktiviert ist).	

٩	Papier über	prüfen
	Ursache	Der Druckvorgang wird angehalten, um zu überprüfen, ob das in das Mehrzweck- Papierfach eingelegte Papier geeignet ist.
	Abhilfe 1	Wenn geeignetes Papier eingelegt ist, klicken Sie auf [ ] (Fehler beheben) (nur wenn [

	[ ] (Fehler beheben) aktiviert ist).
Abhilfe 2	Legen Sie geeignetes Papier ein.

# [H-21] Registrieren des Papierformats für die Papierkassette

Die Papierkassette des Druckers kann das Papierformat nicht automatisch erkennen. Deshalb müssen Sie das Format des eingelegten Papiers registrieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um das Papierformat zu registrieren.



Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Geräteeinstellungen] →
 [Facheinstellungen] aus.



### 📀 HINWEIS

### Wenn ein Papierformat registriert wird

Da Sie während eines Druckvorgangs kein Papierformat registrieren können, vergewissern Sie sich vor dem Registrieren des Papierformats, dass der Drucker keine Vorgänge durchführt. Sie können jedoch ein Papierformat registrieren, während eine der folgenden Meldungen angezeigt wird.

- <Angegebenes und eingelegtes Papier sind unterschiedlich>
- <Kein Papier>



(1) Wählen Sie das Format des in die Papierkassette eingelegten Papiers aus.

- Fach 1: Die mit der Druckereinheit gelieferte Papierkassette
- Fach 2: Die Papierkassette des optionalen Papiereinzugs
- (2) Klicken Sie auf [OK].



# [H-22] Der Drucker kann nicht an das Netzwerk angeschlossen werden









<<Vorherige Frage

Alle Anzeigen sind aus.	Alle Anzeigen auf der Netzwerkkarte sind ausgeschaltet
Die Fehleranzeige leuchtet.	Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte leuchtet
Die Fehleranzeige blinkt in Vierer- Intervallen.	Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer-Intervallen
Die Fehleranzeige blinkt fortlaufend.	Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend

<frage 3=""> Können Sie eine Testseite</frage>	drucken?
Drucken einer Testseite unter Windows	Windows XP Printer Test Page

Drucken möglich	Der Druckvorgang kann über den Druckertreiber durchgeführt werden. Überprüfen Sie die Druckeinstellung in der Anwendung.
Drucken nicht möglich	Zu <frage 4=""></frage>



```
<<Vorherige Frage
```



Adresse	geändert.
	8

Sie verwenden einen Anschluss, der über die "Manuelle Installation" unter Windows Vista oder Server 2008 erstellt		
die "Manuelle Installation" unter Windows Vista oder Server 2008 erstellt	Sie verwenden einen Anschluss, der über	
Installation'' unter Windows Vista oder Server 2008 erstellt	die "Manuelle	Installieren Sie den Druckertreiber erneut
Windows Vista oder Server 2008 erstellt	Installation" unter	Automatische Installation (empfohlene Methode)
Server 2008 erstellt	Windows Vista oder	
	Server 2008 erstellt	



Wenn der Druckvorgang trotzdem nicht ausgeführt wird, fahren Sie mit </ rage 7> fort.



<Frage 7> Ist der Unicast-Kommunikationsmodus angegeben?

 • Überprüfen und Angeben des Unicast-Kommunikationsmodus



Der Unicast-<br/>Kommunikationsmodus<br/>ist angegeben.Setzen Sie ihn in den normalen Modus zurück oder wenden Sie sich an Ihren<br/>Netzwerkadministrator.<br/>Uberprüfen und Angeben des Unicast-Kommunikationsmodus

<<Vorherige Frage



Drucken nicht möglich	Wenn der Druckvorgang	rotzdem nicht ausgeführt wird, fahren Sie mit <frage 9=""> fort.</frage>
	Zu <frage 9=""> 💽</frage>	

<-Vorherige Frage</p>





# <Frage 10> Können Sie von einem anderen Computer drucken, der über ein LAN-Kabel mit dem Drucker verbunden ist?



Drucken möglich	<ul> <li>Versuchen Sie Folgendes.</li> <li>Deaktivieren Sie residente Software, einschließlich der Sicherheitssoftware.</li> </ul>

Drucken nicht möglich	Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.
-----------------------	---

# [H-23] Das Papier wellt sich oder ist zerknittert

Wenn sich gedrucktes Papier wellt oder zerknittert ist, implementieren Sie die folgenden Lösungen.



Das Papier wellt sich



Das Papier ist zerknittert

Das	Papier wellt sich				
	Ursache 1	Das Papier ist feucht, da es unter ungeeigneten Bedingungen gelagert wird.			
	Abhilfe	Ersetzen Sie das Papier durch neues Papier aus einer ungeöffneten Verpackung. Lagern von Papier oder Ausdrucken			
	Ursache 2	Es wird kein geeignetes Papier verwendet.			
	Abhilfe	Ersetzen Sie das Papier durch Papier, das mit diesem Drucker verwendet werden kann. Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier			
	Ursache 3	Abhängig vom Papiertyp oder der Betriebsumgebung kann sich das Papier in einer der folgenden Formen wellen. Seitenansicht Frontansicht			
	Abhilfe 1	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.         1. Zeigen Sie die Registerkarte [Papierzufuhr] an.         2. Geben Sie die folgende Einstellung für [Papiertyp] an.         Aktuelle Einstellung       Geänderte Einstellung         [Normalpapier L]       [Normalpapier L2]         [Normalpapier]       [Normalpapier L]			

		[Schweres Papier 1]	[Normalpapier]	
		[Schweres Papier 2]	[Schweres Papier 1]	
		[Schweres Papier 3]	[Schweres Papier 2]	
		[Briefumschlag H]	[Briefumschlag]	
		[Beschichtetes Papier 2]	[Beschichtetes Papier 1]	
		[Beschichtetes Papier 3]	[Beschichtetes Papier 2]	
		[Beschichtetes Papier 4]	[Beschichtetes Papier 3]	
	†Wenn Tone	n Sie nach der oben au r nicht gut auf dem Pa	fgeführten Vorgehensv pier und der Ausdruck	veise vorgehen, haftet der ist möglicherweise blass.
Abhilfe 2	Gehen	Sie im Druckertreiber Zeigen Sie die Registe	wie folgt vor. rkarte [Endverarbeitun;	g] an.
	2. 1 3.	Klicken Sie auf [Erwei Setzen Sie [Spezieller ]	iterte Einstellungen]. Druckmodus] auf [Spe	zialeinstellungen 5].
	Verwe Drucki Problei	nden Sie den Drucker nodus]. Geben Sie nur me auftreten.	normalerweise mit der dann [Spezialeinstellu	Angabe [Aus] für [Spezieller ngen 5] an, wenn die beschriebenen
		(i) WICHTIG		
		Wenn [Speziale Die Druckgesch	einstellungen 5] ausge windigkeit verringert s	w <b>ählt ist</b> ich.
Ursache 4	Abhän folgen	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen.	r der Betriebsumgebun	g kann sich das Papier in einer der
Ursache 4	Abhän folgend	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht	r der Betriebsumgebun	g kann sich das Papier in einer der Frontansicht
Ursache 4	Abhän folgen	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht	r der Betriebsumgebun	ng kann sich das Papier in einer der Frontansicht
Ursache 4	Abhän folgend	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht	r der Betriebsumgebun	ng kann sich das Papier in einer der Frontansicht
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht	r der Betriebsumgebun	ng kann sich das Papier in einer der Frontansicht
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht	vie folgt vor.	n.
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen 1. 2.	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht	r der Betriebsumgebun wie folgt vor. rkarte [Papierzufuhr] a e Einstellung für [Papi	n. ertyp] an.
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen 1. 2.	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht	r der Betriebsumgebun wie folgt vor. rkarte [Papierzufuhr] a e Einstellung für [Papier Geänderte Einstellung	n. ertyp] an.
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen 1. 2.	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht	r der Betriebsumgebun wie folgt vor. rkarte [Papierzufuhr] a e Einstellung für [Papier Geänderte Einstellung [Normalpapier L]	n. ertyp] an.
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen 1. 2.	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht Sie im Druckertreiber Zeigen Sie die Registe Geben Sie die folgende Aktuelle Einstellung [Normalpapier L2] [Normalpapier L]	r der Betriebsumgebun wie folgt vor. rkarte [Papierzufuhr] a e Einstellung für [Papier Geänderte Einstellung [Normalpapier L] [Normalpapier]	n. ertyp] an.
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen 1. 2.	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht Sie im Druckertreiber Zeigen Sie die Registe Geben Sie die folgende Aktuelle Einstellung [Normalpapier L2] [Normalpapier L] [Normalpapier]	r der Betriebsumgebun wie folgt vor. rkarte [Papierzufuhr] a e Einstellung für [Papier Geänderte Einstellung [Normalpapier L] [Normalpapier] [Schweres Papier 1]	n. ertyp] an.
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen 1. 2.	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht Sie im Druckertreiber Zeigen Sie die Registe Geben Sie die folgende Aktuelle Einstellung [Normalpapier L2] [Normalpapier L] [Normalpapier] [Schweres Papier 1]	r der Betriebsumgebun wie folgt vor. rkarte [Papierzufuhr] a e Einstellung für [Papier Geänderte Einstellung [Normalpapier L] [Normalpapier] [Schweres Papier 1] [Schweres Papier 2]	n. ertyp] an.
Ursache 4 Abhilfe 1	Abhän folgend Gehen 1. 2.	gig vom Papiertyp ode den Formen wellen. Seitenansicht Seitenansicht Sie im Druckertreiber Zeigen Sie die Registe Geben Sie die folgende Aktuelle Einstellung [Normalpapier L2] [Normalpapier L2] [Normalpapier] [Schweres Papier 1] [Schweres Papier 2]	r der Betriebsumgebun wie folgt vor. rkarte [Papierzufuhr] a e Einstellung für [Papier <b>Geänderte Einstellung</b> [Normalpapier L] [Normalpapier] [Schweres Papier 1] [Schweres Papier 2] [Schweres Papier 3]	n. ertyp] an.

	[Beschichtetes Papier 1] [Beschichtetes Papier 2]
	[Beschichtetes Papier 2] [Beschichtetes Papier 3]
	[Beschichtetes Papier 3] [Beschichtetes Papier 4]
	Wenn Sie nach der oben aufgeführten Vorgehensweise vorgehen, können Restbilder auf den nicht bedruckten Bereichen zu sehen sein.
Abhilfe 2	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.
	1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
	2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].
	3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 6].
	Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller
	Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 6] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.

Das	s Papier ist zerknittert				
1	Ursache 1	Das Pa	pier ist nicht korrekt i	n die Papierkassette od	er das Mehrzweck-Papierfach eingelegt.
	Abhilfe	Legen Einle Einle Einle Einle Stane	Sie das Papier korrekt egen von Papier mit St fumschläge) egen von Indexkarten egen von Briefumschlä egen von Papier mit be dardpapierformat)	in die Papierkassette o andardformat (keine In gen nutzerdefiniertem Forn	der das Mehrzweck-Papierfach ein. dexkarten und nat (kein
I	Ursache 2	Das Pa	pier ist feucht, da es u	nter ungeeigneten Bed	ingungen gelagert wird.
	Abhilfe	Ersetze Lage	en Sie das Papier durch ern von Papier oder Au	n neues Papier aus eine <u>sdrucken</u>	r ungeöffneten Verpackung.
1	Ursache 3	Es wir	d kein geeignetes Papie	er verwendet.	
	Abhilfe	Ersetze <u>Verv</u>	en Sie das Papier durch vendbares Papier und N	Papier, das mit dieser Nicht verwendbares Pa	n Drucker verwendet werden kann. pier
1	Ursache 4	Im Dru	ckerinneren befindet sich ein fremder Gegenstand.		
	Abhilfe	Entfern	nen Sie den fremden G	egenstand aus dem Dru	ackerinneren.
1	Ursache 5	Abhän Luftfei	Abhängig vom Papiertyp oder der Betriebsumgebung (Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Temperatur) kann das Papier zerknittern.		
	Abhilfe 1	Gehen 1. 2.	Sie im Druckertreiber Zeigen Sie die Registe Geben Sie die folgend Aktuelle Einstellung	wie folgt vor. rkarte [Papierzufuhr] a e Einstellung für [Papie Geänderte Einstellung	n. ertyp] an.
			[Normalpapier L]	[Normalpapier L2]	
			[Normalpapier]	[Normalpapier L]	
			[Schweres Papier 1]	[Normalpapier]	
			[Schweres Papier 2]	[Schweres Papier 1]	
			[Schweres Papier 3]	[Schweres Papier 2]	

[Briefumschlag H] [Briefumschlag]
[Beschichtetes Papier 2] [Beschichtetes Papier 1]
[Beschichtetes Papier 3] [Beschichtetes Papier 2]
[Beschichtetes Papier 4] [Beschichtetes Papier 3]
Wenn Sie nach der oben aufgeführten Vorgehensweise vorgehen, haftet der Toner nicht gut auf dem Papier und der Ausdruck ist möglicherweise blass.
Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.
1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].
3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 5].
Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller
Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 5] an, wenn die beschriebenen
Probleme auftreten.
<b>WICHTIG</b>
Wenn [Spezialeinstellungen 5] ausgewählt ist
Die Druckgeschwindigkeit verringert sich.

## [H-24] Schlechte Druckqualität



### 🔗 HINWEIS

Informationen zu den Vorgängen zum Einstellen der Farbe oder zur Korrektur der Bildqualität, die von diesem Drucker durchgeführt werden können Siehe <u>"Einstellen der Farbe oder Bildqualität"</u>.

### Kontaktaufnahme mit Ihrem autorisierten Canon-Händler vor Ort

Wenn ein Problem auftritt, das in diesem Anwenderhandbuch nicht erläutert ist, wenn keine der empfohlenen Abhilfemaßnahmen das Problem behebt oder wenn Sie das Problem nicht bestimmen können, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

### Wenn der Drucker in einer bestimmten Umgebung verwendet wird

Wenn Sie den Drucker in einer bestimmten Umgebung verwenden oder auf bestimmtem Papier drucken, werden die Daten möglicherweise nicht korrekt gedruckt oder es kommt zu einer verminderten Druckqualität.

Zur Behebung solcher Probleme kann ein Servicetechniker die Druckeinstellungen entsprechend der Betriebsumgebung oder dem Papier angeben.

Die vom Servicetechniker angegebenen Einstellungen sind im Druckertreiber in [Serviceeinstellungen] in [Spezieller Druckmodus] registriert.

Wenn Sie [Serviceeinstellungen] verwenden möchten, drucken Sie mit einer Angabe für [Serviceeinstellungen] und befolgen Sie dabei die Anweisungen des Servicetechnikers.

# [H-25] Es sind Streifen (Linien) zu sehen

Wenn auf Ausdrucken Streifen (Linien) zu sehen sind, führen Sie die folgenden Vorgänge zur Lösung durch.



Es sind dünne Lateralstreifen (Linien) zu sehen







Es sind weiße Streifen (Linien) zu sehen

Es	s sind dünne Lateralstreifen (Linien) zu sehen		
	<b>Ursache</b> Wenn mit dem Drucker über einen längeren Zeitraum nicht gedruckt wurde, kö Halbtonbereichen des Ausdrucks dünne Lateralstreifen zu sehen sein.		
	Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.	
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.	
		2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].	
		3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 14].	
		Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller	
		Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 14] an, wenn die beschriebenen	
		Probleme auftreten.	

Es	Es sind dünne Längsstreifen (Linien) zu sehen				
	Ursache	Beim Drucken von Bildern sind dünne Längsstreifen auf den gedruckten Bildern zu sehen.			
	Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.			
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.			
		2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].			
	3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 9].				
		Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller			

	Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 9] an, wenn die beschriebenen
	Probleme auftreten.

Es	Es sind weiße Streifen (Linien) zu sehen		
<b>Ursache</b> Die Trommel in einer der Tonerpatronen ist verschlissen.		Die Trommel in einer der Tonerpatronen ist verschlissen.	
	Abhilfe	Ersetzen Sie die Tonerpatrone durch eine neue.	

# [H-26] Es sind Unebenheiten, Verschmierungen usw. zu sehen

Wenn auf Ausdrucken Unebenheiten, Verschmierungen usw. zu sehen sind, führen Sie die folgenden Vorgänge zur Lösung durch.



Gedruckte Seiten weisen weiße Flecken auf



Auf nicht bedruckten Bereichen sind Restbilder zu sehen



Der Druck ist ungleichmäßig



Farben sind ungleichmäßig oder werden uneinheitlich ausgedruckt



Der Toner haftet nicht gut auf dem Papier

Das gedruckte Papier weist Verschmierungen auf





Die Rückseite des gedruckten Papiers weist Verschmierungen auf



Verminderte Druckqualität, z. B. fleckiger oder schuppiger Druck



Um Text oder Muster herum befinden sich Verschmierungen durch verstreuten Toner



Toner wurde auf nicht zu bedruckende Bereiche gegeben



Das Druckergebnis ist insgesamt dunkel

Gedruckte Seiten weisen weiße Flecken auf		en weisen weiße Flecken auf
	Ursache 1	Es wird kein geeignetes Papier verwendet.

Abhilfe	Legen Sie Papier ein, das den Druckspezifikationen entspricht. <u>Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier</u>
Ursache 2	Das Papier ist feucht.
Abhilfe	<ul> <li>Ersetzen Sie das Papier durch neues Papier aus einer ungeöffneten Verpackung.</li> <li>"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"</li> <li>"Einlegen von Indexkarten"</li> <li>"Einlegen von Briefumschlägen"</li> <li>"Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"</li> </ul>
Ursache 3	Die Trommel in einer der Tonerpatronen ist verschlissen.
Abhilfe	Ersetzen Sie die Tonerpatrone durch eine neue. <u>Auswechseln der Tonerpatronen</u>

<ul> <li>Es wird kein geeignetes Papier verwendet.</li> <li>Legen Sie Papier ein, das den Druckspezifikationen entspricht.</li> <li>"Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"</li> <li>Abhängig vom Druckmuster oder Papiertyp können bei einem fortlaufenden Druck Bilder auf der vorvorletzten Seite schwach gedruckt werden.</li> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor. <ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 12].</li> </ol> </li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 12] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.</li> <li>Wenn das Problem mit Abhilfe 1 nicht behoben wird, gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor. <ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> </ol> </li> </ul>
<ul> <li>Legen Sie Papier ein, das den Druckspezifikationen entspricht.</li> <li>"Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"</li> <li>Abhängig vom Druckmuster oder Papiertyp können bei einem fortlaufenden Druck Bilder auf der vorvorletzten Seite schwach gedruckt werden.</li> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor. <ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 12].</li> </ol> </li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 12] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.</li> <li>Wenn das Problem mit Abhilfe 1 nicht behoben wird, gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor. <ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> </ol> </li> </ul>
<ul> <li>Abhängig vom Druckmuster oder Papiertyp können bei einem fortlaufenden Druck Bilder auf der vorvorletzten Seite schwach gedruckt werden.</li> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor. <ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 12].</li> </ol> </li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 12] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.</li> <li>Wenn das Problem mit Abhilfe 1 nicht behoben wird, gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor. <ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> </ol> </li> </ul>
<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 12].</li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 12] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.</li> <li>Wenn das Problem mit Abhilfe 1 nicht behoben wird, gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> </ul>
<ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 12].</li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 12] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.</li> <li>Wenn das Problem mit Abhilfe 1 nicht behoben wird, gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.         <ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> </ol> </li> </ol>
<ul> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 12] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.</li> <li>Wenn das Problem mit Abhilfe 1 nicht behoben wird, gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> </ul>
<ul><li>Wenn das Problem mit Abhilfe 1 nicht behoben wird, gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li><li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li></ul>
<ol> <li>Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 13].</li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 13] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten</li> </ol>
Die Resthilder werden ahhängig vom Druckerstatus angezeigt
<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 4].</li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 4] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.</li> </ul>

		<b>WICHTIG</b>			
		Vorsichtsmaßn [Spezialeinstell Die Tenerheftu	ahmen bei der Angat ungen 4]	be von	
		diesem Fall nich	ht [Spezialeinstellunger	n 4] an.	
Ursache 4	Die Trom	Die Trommel in einer der Tonerpatronen ist verschlissen.			
Abhilfe	Ersetzen S	Sie die Tonerpatron	e durch eine neue.		
	• <u>"Auswe</u>	* "Auswechseln der Tonerpatronen" Abhängig vom Poniertum oder der Detrichgungehung (Umgehung mit hehm)			
Ursache 5	Abhängig Luftfeuch zu sehen	vom Papiertyp ode tigkeit oder hoher T sein.	er der Betriebsumgebun Femperatur) können Re	ng (Umgebung mit hoher estbilder auf nicht bedruckten B	Bereichen
Abhilfe 1	Gehen Sie	e im Druckertreiber	wie folgt vor.		
	1. Zei	gen Sie die Registe	rkarte [Papierzufuhr] a	n.	
	2. Gel	ben Sie die folgend	e Einstellung für [Papi	ertyp] an.	
	A	ktuelle Einstellung	Geänderte Einstellung		
		[Normalpapier L]	[Normalpapier L2]		
		[Normalpapier]	[Normalpapier L]		
	[	Schweres Papier 1]	[Normalpapier]		
	[	Schweres Papier 2]	[Schweres Papier 1]		
	[	Schweres Papier 3]	[Schweres Papier 2]		
		[Briefumschlag H]	[Briefumschlag]		
	[B	eschichtetes Papier 2]	[Beschichtetes Papier 1]		
	[B	eschichtetes Papier 3]	[Beschichtetes Papier 2]		
	[B	eschichtetes Papier 4]	[Beschichtetes Papier 3]		
	Wenn Sie nach der oben aufgeführten Vorgehensweise vorgehen, haftet der Toner nicht gut auf dem Papier und der Ausdruck ist möglicherweise blass.				
Abhilfe 2	Gehen Sie	e im Druckertreiber	wie folgt vor.		
	1. Zei	gen Sie die Registe	rkarte [Endverarbeitun	g] an.	
	2. Kii 3. Set	zen Sie [Spezieller	Druckmodus] auf [Spe	zialeinstellungen 5].	
	Verwende	en Sie den Drucker	normalerweise mit der	Angabe [Aus] für [Spezieller	
	Druckmoo	dus]. Geben Sie nur	dann [Spezialeinstellu	ingen 5] an, wenn die beschriel	benen
	Probleme	auttreten.			
		(i) WICHTIG			
		Wenn [Spezial Die Druckgesch	einstellungen 5] ausge windigkeit verringert s	ewählt ist sich.	

De	er Druck ist ungleichmäßig		
	Ursache 1	Das Papier ist zu feucht oder zu trocken.	
	Abhilfe	<ul> <li>Ersetzen Sie das Papier durch neues Papier aus einer ungeöffneten Verpackung.</li> <li>"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"</li> <li>"Einlegen von Indexkarten"</li> <li>"Einlegen von Briefumschlägen"</li> <li>"Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"</li> </ul>	
	Ursache 2	Die Tonerpatrone ist verbraucht, verschlissen oder beschädigt.	
	Abhilfe	Überprüfen Sie den Status der Tonerpatronen. Ersetzen Sie die fast leere Tonerpatrone durch eine neue. "Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers" "Auswechseln der Tonerpatronen"	
	Ursache 3	Die Trommel in einer der Tonerpatronen ist verschlissen.	
	Abhilfe	Ersetzen Sie die Tonerpatrone durch eine neue. <u> Puswechseln der Tonerpatronen</u>	

# Farben sind ungleichmäßig oder werden uneinheitlich ausgedruckt Ursache Große Zeichen, breite Linien oder Diagramme mit hoher Farbintensität wurden gedruckt. Abhilfe Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor. 1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an. 2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen]. 3. Wählen Sie den geeigneten Modus für [Spezieller Glättungsmodus]. Normalerweise sollte [Modus 1] für [Spezieller Glättungsmodus] gewählt werden. Treten die folgenden Bedingungen bei Auswahl von [Modus 1] auf, wählen Sie eine Einstellung zwischen [Modus 2] und [Modus 6] aus. Wenn Farbabstufungen nicht gleichmäßig gedruckt werden können Wählen Sie [Modus 2]. Wenn die folgenden Probleme gleichzeitig auftreten Farbabstufungen können nicht gleichmäßig gedruckt werden.

Bereiche um große Zeichen oder dicke Linien (insbesondere mit niedriger Farbintensität) werden nicht gleichmäßig ausgedruckt.



Wählen Sie [Modus 3].

• Wenn Bereiche um große Zeichen oder dicke Linien (insbesondere mit niedriger Farbintensität) nicht gleichmäßig ausgedruckt werden



Wählen Sie [Modus 4].

• Wenn bei Farbabstufungen streifenförmige Unebenheiten auftreten



Wählen Sie [Modus 5].

• Wenn schattierte Muster abweichen (wenn nicht korrekte schattierte Muster auftreten)



Wählen Sie [Modus 6].

WICHIIG
---------

Vorsichtsmaßnahmen bei der Angabe von [Spezieller Glättungsmodus]

- Wenn [Modus 2] oder [Modus 3] ausgewählt ist, werden Bereiche um Diagramme möglicherweise nicht gleichmäßig ausgedruckt.
- Wenn [Modus 3] oder [Modus 4] ausgewählt ist, kann es bei großen Zeichen und dicken Linien zu Farbunebenheiten kommen.
- Wenn [Modus 5] ausgewählt ist, werden Zeichen, Linien und Bereiche um Diagramme möglicherweise nicht gleichmäßig ausgedruckt.
- Wenn [Modus 6] ausgewählt ist, kann es bei Zeichen, Linien, Diagrammen und Bildern (Fotos usw.) zu Farbunebenheiten kommen.

Der	Der Toner haftet nicht gut auf dem Papier				
	Ursache 1	Es wird kein geeignetes Papier verwendet.			
	Abhilfe	Legen Sie Papier ein, das den Druckspezifikationen entspricht. Perwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier''			
	Ursache 2	Abhängig vom Papiertyp oder der Betriebsumgebung (Umgebung mit niedriger Luftfeuchtigkeit oder niedriger Temperatur) haftet der Toner möglicherweise auf dem Papier nicht gut und der Ausdruck erscheint blass.			
	Abhilfe 1	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.			

	<ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Papierzufuhr] an.</li> <li>Setzen Sie [Papiertyp] auf [Schweres Papier 1], [Schweres Papier 2] oder [Schweres Papier 3].</li> </ol>	
Abhilfe 2	<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 3].</li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 3] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.</li> </ul>	
	<b>WICHTIG</b>	
	Wenn dünnes Papier verwendet wird Geben Sie nicht [Spezialeinstellungen 3] an. Dies kann neben anderen Problemen dazu führen, dass sich das Papier um die Fixiereinheit wickelt.	
Abhilfe 3	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.	
	<ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Papierzufuhr] an.</li> <li>Geben Sie die folgende Einstellung für [Papiertyp] an.</li> </ol>	
	Aktuelle Einstellung Geänderte Einstellung	
	[Normalpapier L2] [Normalpapier L]	
	[Normalpapier L] [Normalpapier]	
	[Normalpapier] [Schweres Papier 1]	
	[Schweres Papier 1] [Schweres Papier 2]	
	[Schweres Papier 2] [Schweres Papier 3]	
	[Briefumschlag] [Briefumschlag H]	
	[Beschichtetes Papier 1] [Beschichtetes Papier 2]	
	[Beschichtetes Papier 2] [Beschichtetes Papier 3]	
	[Beschichtetes Papier 3] [Beschichtetes Papier 4]	
	<sup>†</sup> Wenn Sie nach der oben aufgeführten Vorgehensweise vorgehen, können Restbilder auf den nicht bedruckten Bereichen zu sehen sein.	
Abhilfe 4	<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 6].</li> </ul>	
	Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 6] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.	

<b>Ursache 3</b> Im Druckerinneren ist ein Problem aufgetreten.		Im Druckerinneren ist ein Problem aufgetreten.
	Abhilfe	Wenn die Anzeige A (Alarmanzeige) leuchtet, führen Sie die Vorgehensweise unter "Die
		Alarmanzeige leuchtet" zur Lösung durch.

Das	s gedruckte	Papier weist Verschmierungen auf
	Ursache	Die Fixierwalze im Druckerinneren ist verschmutzt.
	Abhilfe	Reinigen Sie die Fixierwalze. <u>Reinigen des Drucker-Innenraums</u>
		<b>WICHTIG</b>
		Der Reinigungsvorgang nimmt ca. 80 Sekunden     in Anspruch.
		Der Reinigungsvorgang kann nicht abgebrochen werden.

Die	Die Rückseite des gedruckten Papiers weist Verschmierungen auf		
	Ursache	Das Format der Druckdaten war größer als das des eingelegten Papiers.	
	Abhilfe	Überprüfen Sie, ob das Format der Druckdaten mit dem des eingelegten Papiers übereinstimmt.	

# Verminderte Druckqualität, z. B. fleckiger oder schuppiger Druck

-		
	Ursache	Es wurden Bilder des blauen Farbsystems gedruckt.
	Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
		2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].
		3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 11].
		Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 11] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.

Um	Um Text oder Muster herum befinden sich Verschmierungen durch verstreuten Toner					
	Ursache 1	Es wird kein geeignetes Papier verwendet.				
	Abhilfe	Legen Sie Papier ein, das den Druckspezifikationen entspricht. * "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"				
	Ursache 2	Abhängig vom Papiertyp oder der Betriebsumgebung können Verschmierungen durch verstreuten Toner auftreten.				
	Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.				
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.				
		2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].				
		3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 7].				

Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 7] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.

oner wurde auf nicht zu bedruckende Bereiche gegeben				
Ur	rsache	Beim Drucken auf Hochglanzpapier wird Toner möglicherweise auf die nicht zu bedruckenden Bereiche gegeben.		
Α	bhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.		
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.		
		2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].		
		3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 8].		
		Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller		
		Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 8] an, wenn die beschriebenen		
		Probleme auftreten.		

Da	Das Druckergebnis ist insgesamt dunkel			
	Ursache 1	Die Einstellung für [Tonerdichte] ist nicht geeignet.		
	Abhilfe	Stellen Sie [Tonerdichte] im Druckertreiber auf eine hellere Einstellung ein. * "Einstellen der Tonerdichte"		
	Ursache 2	Der Drucker ist direktem Sonnenlicht oder starkem Licht ausgesetzt.		
	Abhilfe	Setzen Sie den Drucker an einen Ort, an dem er nicht direktem Sonnenlicht oder starkem Licht ausgesetzt ist. Wenn der Drucker einer starken Lichtquelle ausgesetzt ist, entfernen Sie den Drucker von der Lichtquelle.		

# [H-27] Der Ausdruck ist blass oder schwach gedruckt oder weist ein Farbproblem usw. auf

Wenn der Ausdruck blass oder schwach gedruckt ist oder ein Farbproblem usw. aufweist, führen Sie die folgenden Vorgänge zur Lösung durch.





Der Toner haftet nicht gut auf dem Papier







Farbige Linien und Text sind blass



Farbiger Text ist unscharf

Daten werden nicht in korrekter Farbe (festgelegte Farbe) ausgedruckt oder farbiger Text erscheint aufgrund der "Farben außerhalb des Bereichs" unscharf





Dünne Linien oder Füllmuster werden nicht in festgelegten Farben oder überhaupt nicht ausgedruckt







• Fotos usw. werden in anderen als den auf dem Bildschirm angezeigten Farben gedruckt



• Füllmuster und Ränder werden nicht in der korrekten Farbe (festgelegte Farbe) gedruckt, auch wenn für sie dieselbe Farbe angegeben wird

Das	Das Druckergebnis ist insgesamt blass				
	Ursache 1	Die Einstellung für [Tonerdichte] ist nicht geeignet.			
	Abhilfe	Stellen Sie [Tonerdichte] im Druckertreiber auf eine dunklere Einstellung ein. <u>Einstellen der Tonerdichte</u>			
	Ursache 2	[Toner sparen] ist aktiviert.			
	Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.			
		<ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.</li> <li>Klicken Sie auf [Einstellungen].</li> </ol>			
		3. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Toner sparen].			

er Toner haf	tet nich	t gut auf dem Papier		
Ursache 1	Es wir	d kein geeignetes Papie	er verwendet.	
Abhilfe	Legen	Sie Papier ein, das der wendbares Papier und	n Druckspezifikationen Nicht verwendbares Pa	entspricht. apier"
Ursache 2	Abhän Luftfer Papier	gig vom Papiertyp ode uchtigkeit oder niedrige nicht gut und der Ause	r der Betriebsumgebun er Temperatur) haftet d druck erscheint blass.	ng (Umgebung mit niedriger ler Toner möglicherweise auf dem
Abhilfe 1	Gehen	Sie im Druckertreiber	wie folgt vor.	
	1.	Zeigen Sie die Registe	rkarte [Papierzufuhr] a	n.
	2.	Setzen Sie [Papiertyp] [Schweres Papier 3].	auf [Schweres Papier	1], [Schweres Papier 2] oder
Abhilfe 2	Gehen	Sie im Druckertreiber	wie folgt vor.	
	1.	Zeigen Sie die Registe	rkarte [Endverarbeitun	g] an.
	2.	Klicken Sie auf [Erwe	iterte Einstellungen].	. 1 11
	3.	Setzen Sie [Spezieller	Druckmodus] auf [Spe	zialeinstellungen 3].
	Verwe	nden Sie den Drucker modusl Geben Sie nur	normalerweise mit der dann [Spezialeinstellu	Angabe [Aus] für [Spezieller ngen 3] an wenn die beschriebenen
	Proble	me auftreten.	auni [speziaienistenia	
		<b>WICHTIG</b>		
		Wenn dünnes	Papier verwendet wir	d
		Geben Sie nicht	E [Spezialeinstellungen	3] an. Dies kann neben
		anderen Probler	nen dazu führen, dass s ckelt	sich das Papier um die
Abhilfe 3	Gehen	Sie im Druckertreiber	wie folgt vor.	
	1.	Zeigen Sie die Registe	rkarte [Papierzufuhr] a	n.
	2.	Geben Sie die folgend	e Einstellung für [Papi	ertyp] an.
		Aktuelle Einstellung	Geänderte Einstellung	
		[Normalpapier L2]	[Normalpapier L]	
		[Normalpapier L]	[Normalpapier]	
		[Normalpapier]	[Schweres Papier 1]	
		[Schweres Papier 1]	[Schweres Papier 2]	
		[Schweres Papier 2]	[Schweres Papier 3]	
		[Briefumschlag]	[Briefumschlag H]	
		[Beschichtetes Papier 1]	[Beschichtetes Papier 2]	
		[Beschichtetes Papier 2]	[Beschichtetes Papier 3]	
		[Beschichtetes Papier 3]	[Beschichtetes Papier 4]	

		<sup>†</sup> Wenn Sie nach der oben aufgeführten Vorgehensweise vorgehen, können Restbilder auf den nicht bedruckten Bereichen zu sehen sein.
	Abhilfe 4	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
		2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].
		3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 6].
Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus]		Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller
		Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 6] an, wenn die beschriebenen
		Probleme auftreten.
	Ursache 3	Im Druckerinneren ist ein Problem aufgetreten.
	Abhilfe	Wenn die Anzeige A (Alarmanzeige) leuchtet, führen Sie die Vorgehensweise unter "Die
		Alarmanzeige leuchtet" zur Lösung durch.

Dü	Dünne Linien werden schwach wiedergegeben oder Halbtonbilder sind blass				
	Ursache 1	Es wird kein geeignetes Papier verwendet.			
	Abhilfe	Legen Sie Papier ein, das den Druckspezifikationen entspricht. • "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"			
	Ursache 2	Abhängig vom Papiertyp oder der Betriebsumgebung (insbesondere in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit) werden dünne Linien möglicherweise schwach wiedergegeben oder Halbtonbereiche sind blass.			
	Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.			
		<ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 2].</li> </ol>			
		Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 2] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.			

Farbige Linien und Text sind blass				
Ursache	Es werden dünne Linien oder Text verwendet.			
Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.			
	1. Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.			
	2. Klicken Sie auf [Einstellungen].			
	3. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Vorrang für das Drucken von			
	Farblinien und Text].			
	bige Linien Ursache Abhilfe			

Far	Farbiger Text ist unscharf				
	Ursache Für den farbigen Text wird eine fette Schriftart verwendet.				
	Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.			
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.			
		2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Farbeinstellungen].			
		3. Klicken Sie auf [Farbeinstellungen].			
		4. Zeigen Sie die Registerkarte [Abgleichen] an.			

en werden i grund der "	nicht in korrekter Farbe (festgelegte Farbe) ausgedruckt oder farbiger Text erscheint Farben außerhalb des Bereichs'' unscharf		
Ursache 1	Eine der Tonerpatronen ist nicht korrekt eingesetzt.		
Abhilfe	Stellen Sie sicher, dass die Tonerpatrone korrekt installiert ist. * "Auswechseln der Tonerpatronen"		
Ursache 2	Eine der vier Farbtonerpatronen ist fast leer oder die Trommel in einer der Tonerpatronen ist verschlissen.		
Abhilfe 1	Korrigieren Sie die "Farben außerhalb des Bereichs" im Statusfenster des Druckers. * "Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs""		
Abhilfe 2	<ul> <li>Überprüfen Sie den Status der Tonerpatronen.</li> <li>Ersetzen Sie die fast leere Tonerpatrone durch eine neue.</li> <li><u>"Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers"</u></li> <li><u>"Auswechseln der Tonerpatronen"</u></li> </ul>		
Ursache 3	Es wird kein geeignetes Papier verwendet.		
Abhilfe	Legen Sie Papier ein, das den Druckspezifikationen entspricht. * "Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier"		
Ursache 4	Die Daten wurden vor Abschluss der Kalibrierung gesendet oder als der Drucker eingeschaltet wurde.		
Abhilfe	Stellen Sie sicher, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist, bevor Daten an den Drucker gesendet werden.		
	<ul> <li>WHINWEIS</li> <li>Kalibrieren des Druckers nach dem Einschalten</li> <li>Konfigurieren Sie diese Einstellung im Statusfenster des</li> <li>Druckers unter [Starteinstellungen].</li> <li>"Kalibrieren des Druckers"</li> </ul>		

Dü	Dünne Linien oder Füllmuster werden nicht in festgelegten Farben oder überhaupt nicht ausgedruckt				
	Ursache 1	Einige Farben lassen sich aufgrund der Kombination von Farben und Mustern nicht wiedergeben.			
	Abhilfe 1	Stellen Sie die Farben in der Anwendung ein und wiederholen Sie den Druckvorgang. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.			
	Abhilfe 2	Ändern Sie die Muster in der Anwendung und wiederholen Sie den Druckvorgang. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.			
	Ursache 2	Die Farben sehen möglicherweise je nach Halbtonmuster anders aus.			
	Abhilfe 1	Stellen Sie eine dunklere Farbe ein und starten Sie den Druckvorgang erneut. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.			
	Abhilfe 2	Legen Sie das Papier erneut ein, um die Einzugrichtung zu ändern, und starten Sie den Druckvorgang dann erneut.			

Sch	chattierte Muster werden nicht in korrekter Farbe (festgelegte Farbe) ausgedruckt				
	Ursache	Das schattierte Muster der Druckdaten und das Dither-Muster des Druckers stören sich gegenseitig.			
	Abhilfe 1	Starten Sie den Druckvorgang erneut, ohne ein schattiertes Muster in der Anwendung anzugeben. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.			
	Abhilfe 2	<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Einstellungen].</li> <li>3. Setzen Sie [Farbhalbtonraster] oder [Schwarzweißhalbtöne] auf [Farbabstufung] oder [Farbton].</li> </ul>			

Fot	otos usw. werden in anderen als den auf dem Bildschirm angezeigten Farben gedruckt		
	Ursache	Die Methoden zur Farbeinstellung auf dem Bildschirm (RGB) und im Drucker (GMC) sind unterschiedlich. Deshalb kann es vorkommen, dass die auf dem Bildschirm angezeigte Farbe nicht genau so ausgedruckt wird.	
	Abhilfe 1	<ul><li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li><li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.</li></ul>	
		<ol> <li>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Farbeinstellungen].</li> <li>Klicken Sie auf [Farbeinstellungen].</li> <li>Zeizen Sie die Bezietzeberte [Abeleichen] en</li> </ol>	
		<ol> <li>Zeigen Sie die Registerkarte [Abgleichen] an.</li> <li>Setzen Sie [Abgleichmethode] auf [Farbmetrik [Abstimmung mit Monitorfarben]].</li> </ol>	
	Abhilfe 2	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.	
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.	
		2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Farbeinstellungen].	
		3. Klicken Sie auf [Farbeinstellungen].	
		4. Zeigen Sie die Registerkarte [Abgleichen] an.	
		5. Wählen Sie [Gamma-Justierung] aus [Abgleichmodus].	
		6. Ändern Sie den Gamma-Wert für [Gamma].	
		S HINWEIS	
		Informationen zur Gamma-Justierung	
		Je höher der Gamma-Wert, desto dunkler die Farben auf dem Bild, wenn es ausgedruckt wird.	

Füllmuster und Ränder werden nicht in der korrekten Farbe (festgelegte Farbe) gedruckt, auch wenn für sie dieselbe Farbe angegeben wird

Ursache	Es wird möglicherweise abhängig von der Linienbreite des Randes ein bestimmter Prozess angewendet, sodass dünne Linien deutlich gedruckt werden.
Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.

- 1. Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.
- 2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Manuelle Farbeinstellungen].
- 3. Klicken Sie auf [Farbeinstellungen].
- 4. Zeigen Sie die Registerkarte [Abgleichen] an.
- 5. Wählen Sie [Gamma-Justierung] aus [Abgleichmodus].
- 6. Ändern Sie den Gamma-Wert für [Gamma].

# 🔗 HINWEIS

### Informationen zur Gamma-Justierung

Je höher der Gamma-Wert, desto dunkler die Farben auf dem Bild, wenn es ausgedruckt wird.

# [H-28] Der Ausdruck ist schief, fehlt oder verfügt über nicht benötigten Platz

Wenn der Ausdruck schief ist oder fehlt oder über nicht benötigten Platz verfügt, führen Sie die folgenden Vorgänge zur Lösung durch.



Ein Teil der Seite wird nicht gedruckt







Die Druckposition ist je nach zu druckender Farbe etwas schief



Die nächste Seite wird halb über die vorherige Seite gedruckt

Ein	Ein Teil der Seite wird nicht gedruckt		
	Ursache 1	Der Skalierungsfaktor ist nicht korrekt.	
	Abhilfe 1	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.	
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.	
		2. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Manuelle Skalierung].	
		Wenn das Kontrollkästchen deaktiviert wird, wird der Skalierungsfaktor entsprechend den Einstellungen für [Seitenformat] und [Ausgabeformat] automatisch eingestellt.	
	Abhilfe 2	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.	
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Seite einrichten] an.	
		2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Manuelle Skalierung] und geben	

	Sie dann einen Skalierungsfaktor entsprechend dem zu verwendenden Papierformat an.
Ursache 2	Die Position des Papiers ist nicht korrekt.
Abhilfe	<ul> <li>Legen Sie das Papier korrekt ein.</li> <li>"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"</li> <li>"Einlegen von Indexkarten"</li> <li>"Einlegen von Briefumschlägen"</li> <li>"Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"</li> </ul>
Ursache 3	Es wurde ein Dokument ohne Ränder gedruckt.
Abhilfe 1	<ul> <li>Die Daten sollten mit einem Rand von 5 mm (10 mm bei Briefumschlägen) ausgedruckt werden. Sorgen Sie für einen Rand um die Daten herum.</li> <li><b>WICHTIG</b></li> <li>Wenn auf Indexkarten oder Briefumschlägen gedruckt wird Das Drucken von Daten im gesamten druckbaren Bereich kann zu einer verminderten Druckqualität führen. Passen Sie die Daten auf eine Druckfläche an, die geringfügig kleiner ist als der gesamte Druckbereich.</li> </ul>
Abhilfe 2	<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>3. Setzen Sie [Druck links oben auf dem Blatt beginnen] auf [Ein].</li> </ul>
	Druck teilweise fehlen oder bei einem Farbdruck verschmieren.

Die	Die Druckposition ist schief		
	Ursache 1	Es wurde ein [Bundsteg] angegeben.	
	Abhilfe	<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Bundsteg].</li> <li>3. Setzen Sie [Bundsteg] auf "0".</li> </ul>	
	Ursache 2	Die Einstellungen für "Oberer Rand" und "Papierposition" wurden in der Anwendung nicht korrekt angegeben.	
	Abhilfe	Geben Sie die Einstellungen für "Oberer Rand" und "Papierposition" in der Anwendung korrekt an. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.	

Die	Die Druckposition ist je nach zu druckender Farbe etwas schief	
	Ursache	Abhängig vom Druckbild kann das Phänomen der "Farben außerhalb des Bereichs"
		aufgrund der Struktur von Laserdruckern leicht auffallen.

		*Laserdrucker werden mit Hochpräzisionstechnologie hergestellt. Abhängig vom Druckbild kann das Phänomen der "Farben außerhalb des Bereichs" leicht auffallen. Dies liegt an der Struktur von Laserdruckern und ist kein Hinweis auf eine Fehlfunktion des Druckers.
	Abhilfe 1	Korrigieren Sie die "Farben außerhalb des Bereichs" im Statusfenster des Druckers. Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs""
	Abhilfe 2	<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Qualität] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Einstellungen].</li> <li>3. Setzen Sie [Reines Schwarz verwenden] auf [Nie].</li> </ul>

Die nächste Seite wird halb über die vorherige Seite gedruckt		
	Ursache	Die Einstellungen für "Zeilenabstand" oder "Zeilen/Seite" wurden in der Anwendung nicht korrekt angegeben.
	Abhilfe	Geben Sie die Einstellungen für "Zeilenabstand" oder "Zeilen/Seite" in der Anwendung korrekt an, sodass die Daten auf eine Seite passen, und wiederholen Sie den Druckvorgang. Informationen dazu finden Sie im Benutzerhandbuch zur Anwendung.
## [H-29] Daten werden diagonal gedruckt

Falls Daten diagonal gedruckt werden, führen Sie die folgenden Problemlösungen durch.



Daten werden auf kleinem Papier diagonal gedruckt

Daten werden	auf kleinem Papier diagonal gedruckt	
Ursache 1	Die Position der Papierführungen ist nicht auf das Papier eingestellt.	
Abhilie Richten Sie die Papierführungen am Papier aus. Wenn die Papierführungen zu locker oder zu fest sind, kann dies zu einem fehl Einzug führen.		
Ursache 2	Daten werden aus dem Mehrzweck-Papierfach heraus gedruckt.	
Abhilfe	<ul> <li>Legen Sie Papier in die Papierkassette ein.</li> <li><u>"Einlegen von Briefumschlägen"</u></li> <li><u>"Einlegen von Papier mit benutzerdefiniertem Format (kein Standardpapierformat)"</u></li> </ul>	

## [H-30] Anpassen der Farbe oder der Bildqualität

Bei diesem Drucker können Sie die folgenden Einstellungen und Korrekturen vornehmen.





Kalibrieren des Druckers



Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs"

### [H-31] Papierstau

Wenn ein Papierstau auftritt, blinkt die Anzeige 8/v (Papierstauanzeige (Orange)) und im Statusfenster des Druckers wird eine Meldung angezeigt.



Beseitigen Sie das gestaute Papier gemäß der angezeigten Meldung.
Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen von gestautem Papier



	Papierstaubereich	Meldung	Vorgehensweise zur Beseitigung		
(1)	Bereich der Kassette	<kassetten></kassetten>	Beseitigen von Papierstaus (im Bereich der Kassette)		
(2)	Im Bereich des Mehrzweck- Papierfachs	<mehrzweck- Papierfach&gt;</mehrzweck- 	Beseitigen von Papierstaus (im Bereich des Mehrzweck- Papierfachs)		
(3)	Ausgabebereich	<ausgabebereich></ausgabebereich>	Beseitigen von Papierstaus (im Ausgabebereich)		

#### WARNUNG

## Achten Sie darauf, dass weder Schmuckstücke noch andere Metallgegenstände das Druckerinnere berühren.

Einige Bereiche im Druckerinneren stehen unter Hochspannung. Wenn Metallgegenstände das Druckerinnere berühren, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

#### **NORSICHT**

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Entfernen von gestautem Papier

- Vergewissern Sie sich, dass sich die Fixiereinheit vollständig abgekühlt hat, bevor Sie gestautes Papier entfernen. Wenn Sie eine nicht abgekühlte Fixiereinheit berühren, können Sie sich Brandverletzungen zuziehen.
- Der Ausgabeschlitz ist während des Druckvorgangs und unmittelbar danach stark erhitzt. Berühren Sie den Bereich um den Ausgabeschlitz nicht, da dies sonst zu Verbrennungen führen kann.



- Bedrucktes Papier kann unmittelbar nach der Ausgabe heiß sein. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Papier entfernt und ausgerichtet wird, da dies zu Brandverletzungen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass kein Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt.

Gelangt Toner auf Ihre Hände oder Kleidung, waschen Sie sie sofort mit kaltem Wasser. Wenn Sie warmes Wasser verwenden, wird der Toner fest, und die Tonerflecken können nicht mehr entfernt werden.

• Wenn Sie gestautes Papier entfernen, achten Sie darauf, dass loser Toner auf dem Papier nicht verstreut wird.

Falls Toner verstreut wird und in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser aus und wenden Sie sich an einen Arzt.

- Achten Sie beim Beseitigen von Papierstau darauf, sich nicht die Hände an den Papierkanten zu schneiden.
- Halten Sie Ihre Hände und Kleidung fern von den Rollen im Ausgabebereich,

nachdem Sie das gestaute Papier entfernt haben. Die Rollen können sich plötzlich drehen und Ihre Hände oder Kleidung einklemmen, was zu Verletzungen führen kann.

#### WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb des Druckers

- Lassen Sie den Drucker eingeschaltet, wenn gestautes Papier entfernt wird. Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, werden die zu druckenden Daten gelöscht.
- Wenn gestautes Papier gewaltsam herausgezogen wird, kann das Papier reißen oder das Druckerinnere beschädigen.

Ziehen Sie gestautes Papier in die angegebene Richtung heraus.

- Wenn das Papier einreißt, entfernen Sie alle zurückgebliebenen Papierfetzen.
- Nachdem gestautes Papier entfernt wurde, können auf der nächsten gedruckten Seite Tonerflecken auftreten.
- Berühren Sie nicht die Transferwalze (A), da dies zu einer verminderten Druckqualität führen kann.



• Der Bereich in der Umgebung des Ausgabefachs ist während des Druckvorgangs und unmittelbar danach stark erhitzt. Berühren Sie nicht den Bereich in der Umgebung des Ausgabefachs, wenn Sie Papier entfernen oder einen Papierstau beseitigen.



#### [H-33] Beseitigen von Papierstaus (im Bereich der Kassette)

- Öffnen Sie die hintere Abdeckung.
- Öffnen Sie sie vollständig.







Wenn der Papiereinzug installiert ist, ziehen Sie auch die Papierkassette aus dem Papiereinzug heraus.



• Bei der Druckereinheit



• Beim Papiereinzug



**4** Entfernen Sie gestautes Papier, indem Sie es vorsichtig in Pfeilrichtung ziehen.





#### Schließen Sie die Duplex-Transportführung.

5.

(1) Halten Sie die Griffteile (A) an beiden Seiten.

(2) Schließen Sie die Führung, bis sie einrastet.





## 6. Entfernen Sie gestautes Papier, indem Sie es vorsichtig in Pfeilrichtung ziehen.

- (1) Ziehen Sie die obere Kante des Papiers heraus.
- (2) Beseitigen Sie das Papier, indem Sie es vorsichtig ziehen.



#### 7 Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein.

<sup>•</sup> Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



Wenn der Papiereinzug installiert ist, setzen Sie auch die Papierkassette in den Papiereinzug ein.



## VORSICHT

**Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen der Papierkassette** Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.

## Schließen Sie die hintere Abdeckung.

Schließen Sie sie fest.



 $\rightarrow$  Die Anzeige  $\otimes_{V}$  (Papierstauanzeige) erlischt und der Drucker ist druckbereit.

## WICHTIG

Wenn die Anzeige  $\otimes_V$  (Papierstauanzeige) auch nach dem Beseitigen des Papiers nicht erlischt

Eventuell ist in einem anderen Bereich Papier gestaut. Überprüfen Sie auch die anderen Bereiche und beseitigen Sie das Papier.

Überprüfen Sie zudem, ob die Papierkassette fest in den Drucker eingesetzt wurde.

#### [H-34] Beseitigen von Papierstaus (im Bereich des Mehrzweck-Papierfachs)

Entfernen Sie gestautes Papier, indem Sie es vorsichtig in Pfeilrichtung ziehen.



## **WICHTIG**

#### Wenn das gestaute Papier nicht leicht zu beseitigen ist

Versuchen Sie nicht, das Papier mit Gewalt zu entfernen, sondern fahren Sie mit Schritt 2 fort.



2. Schließen Sie das Mehrzweck-Papierfach.



**3.** Ziehen Sie die Papierkassette heraus.



Senken Sie die Transporteinheit des manuellen Einzugsschachts ab.

- (1) Halten Sie die Griffteile (A) an beiden Seiten.
- (2) Drücken Sie sie nach unten.

4.





#### **WICHTIG**

#### Berühren Sie nicht das Gummipolster (A).

Durch die Berührung kann es zu einer verminderten Druckqualität kommen.



Entfernen Sie gestautes Papier, indem Sie es vorsichtig in Pfeilrichtung ziehen.



#### WICHTIG

Wenn das gestaute Papier nicht leicht zu beseitigen ist

Versuchen Sie nicht, das Papier mit Gewalt zu beseitigen, sondern öffnen Sie die hintere Abdeckung und beseitigen Sie dann das gestaute Papier.

"Beseitigen von Papierstaus (im Bereich der Kassette)"

5. Stellen Sie die Transporteinheit des manuellen Einzugsschachts in ihre ursprüngliche Position zurück.



Setzen Sie die Papierkassette in den Drucker ein.

Schieben Sie sie fest in den Drucker hinein.



#### **VORSICHT**

**Vorsichtsmaßnahmen beim Einsetzen der Papierkassette** Achten Sie darauf, sich nicht die Finger zu klemmen.

#### Öffnen und schließen Sie die vordere Abdeckung.

 $\rightarrow$  Die Anzeige  $\Re_{V}$  (Papierstauanzeige) erlischt und der Drucker ist druckbereit.

#### **WICHTIG**

X.

# Wenn die Anzeige $\mathbb{R}_{V}$ (Papierstauanzeige) auch nach dem Beseitigen des Papiers nicht erlischt

Eventuell ist in einem anderen Bereich Papier gestaut. Überprüfen Sie auch die anderen Bereiche und beseitigen Sie das Papier.

Überprüfen Sie zudem, ob die Papierkassette fest in den Drucker eingesetzt wurde.

## [H-35] Beseitigen von Papierstaus (im Ausgabebereich)

- Öffnen Sie die hintere Abdeckung.
  - Öffnen Sie sie vollständig.



2. Entfernen Sie gestautes Papier, indem Sie es vorsichtig in Pfeilrichtung ziehen.



#### Öffnen Sie die Papierausgabeführung.

Öffnen Sie sie, indem Sie sie an dem grünen Vorsprung (A) festhalten.







Vergewissern Sie sich, dass im Inneren der Papierausgabeführung kein Papier gestaut ist, und schließen Sie die Papierausgabeführung dann.





Schließen Sie die hintere Abdeckung.

Schließen Sie sie fest.



 $\rightarrow$  Die Anzeige  $\otimes_{V}$  (Papierstauanzeige) erlischt und der Drucker ist druckbereit.

## WICHTIG

Wenn die Anzeige 8 (Papierstauanzeige) auch nach dem Beseitigen des Papiers nicht

#### erlischt

Eventuell ist in einem anderen Bereich Papier gestaut. Überprüfen Sie auch die anderen Bereiche und beseitigen Sie das Papier.

Überprüfen Sie zudem, ob die Papierkassette fest in den Drucker eingesetzt wurde.

## [H-36] Die Alarmanzeige leuchtet oder blinkt

Wenn die Anzeige A (Alarmanzeige) leuchtet oder blinkt, implementieren Sie die folgenden Lösungen.





#### [H-37] Die Alarmanzeige leuchtet

Implementieren Sie die folgenden Lösungen entsprechend der Meldung im Statusfenster des Druckers.

Serviceaufruf	Ursache	Abhilfe
Constitute 77100         Arting: Optionern 1870         Arting: Optionern 1870         Performern der Spielenstelle.         Steiden nicht der Spielenstelle. </td <td>In der Fixiereinheit ist ein Problem aufgetreten.</td> <td>Wenn ein Fehler in der Fixiereinheit angezeigt wird, fordern Sie einen Kundendienst an. Folgen Sie der Vorgehensweise unter <u>"Wenn ein Fehler</u> <u>in der Fixiereinheit angezeigt wird"</u> und wenden Sie sich dann für einen Kundendienst an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.</td>	In der Fixiereinheit ist ein Problem aufgetreten.	Wenn ein Fehler in der Fixiereinheit angezeigt wird, fordern Sie einen Kundendienst an. Folgen Sie der Vorgehensweise unter <u>"Wenn ein Fehler</u> <u>in der Fixiereinheit angezeigt wird"</u> und wenden Sie sich dann für einen Kundendienst an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.
Extran LIP 7710C       Image: Conserve Life         Extrans (phone)       Life         Image: Conserve Fields       Image: Conserve Fields         Image: Conserve Fields       Image: Conserve	Im Scanner ist ein Problem aufgetreten.	Schalten Sie wie in der Vorgehensweise unter <u>"Wenn</u>
Caten LEP 7210C  Suffing (geome geb  BenviceMeNer  Deckarchite.  Schulter Sinder and and help  Deckarchite.  Schulter Sinder Benvice et al.  Deckarchite.  Schulter Sinder Benvice  Schulter Sinder	Im Drucker ist ein Problem aufgetreten.	beschrieben den Drucker aus und wieder ein.

#### **OHINWEIS**

Wenn das Statusfenster des Druckers nicht angezeigt wird "Statusfenster des Druckers"

## Wenn ein Fehler in der Fixiereinheit angezeigt wird

Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie dann die Kabel vom Drucker ab.

- (1) Schalten Sie den Drucker aus.
- (2) Wenn ein Schnittstellenkabel angeschlossen ist, schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie dann das Schnittstellenkabel vom Drucker ab.
- (3) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



#### 👔 WICHTIG

#### Schalten Sie den Drucker nicht wieder ein.

Ein Fehler in der Fixiereinheit wird angezeigt. Schalten Sie den Drucker nicht nach dem Ausschalten ein.

2. Wenden Sie sich für einen Kundendienst an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

#### 📀 HINWEIS

Wenn Sie nicht wissen, worin das Problem besteht Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

#### Wenn ein Scanner- oder Servicefehler angezeigt wird

Schalten Sie den Drucker aus.



**2.** Warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Drucker einschalten.



Wenn die Meldung nicht mehr erscheint, kann der Drucker weiter verwendet werden.

Wenn die Meldung wieder angezeigt wird, fordern Sie einen Kundendienst an.

→ Gehen Sie nach der unten aufgeführten Vorgehensweise vor und wenden Sie sich dann für einen Kundendienst an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

Wenn ein Servicefehler angezeigt wird, notieren Sie sich den im Statusfenster des Druckers angezeigten Fehlercode.



#### Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie dann die Kabel vom Drucker ab.

(1) Schalten Sie den Drucker aus.

4

- (2) Wenn ein Schnittstellenkabel angeschlossen ist, schalten Sie den Computer aus und ziehen Sie dann das Schnittstellenkabel vom Drucker ab.
- (3) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



Wenden Sie sich f
ür einen Kundendienst an Ihren autorisierten Canon-H
ändler vor Ort.
 Wenn ein Servicefehler angezeigt wird, teilen Sie auch den Fehlercode mit, den Sie in Schritt 3 notiert haben.

#### 📀 HINWEIS

Wenn Sie nicht wissen, worin das Problem besteht Wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

#### [H-38] Die Alarmanzeige blinkt

Beheben Sie das Problem, indem Sie der Meldung im Statusfenster des Druckers folgen. <u>"Im Statusfenster des Druckers wird eine Meldung angezeigt"</u>



## 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers nicht angezeigt wird

"Statusfenster des Druckers"

#### [H-39] Verschiedene Probleme

In diesem Abschnitt werden die Lösungen für den Fall beschrieben, dass die folgenden Probleme auftreten.

- Eine Fehlermeldung wird angezeigt, nachdem der Drucker ausgepackt und zum ersten Mal eingeschaltet wurde
- Die Umschlagklappe des gedruckten Briefumschlags bleibt hängen
- Auf dem Papier wird nichts ausgedruckt

Das Papier wird in einer bestimmten Farbe ausgegeben und auf dem Blatt ist nichts gedruckt

- Mehrere Blätter Papier werden gleichzeitig eingezogen
- Der Ausdruck wird anders ausgedruckt als er auf dem Bildschirm angezeigt wird oder Der Drucker benötigt viel Zeit zum Drucken
- Der Drucker benötigt viel Zeit, bis er nach einem Druckvorgang den nächsten Druckauftrag startet
- Der Drucker stoppt während des Druckvorgangs und setzt dann den Druckvorgang mit wiederholten Unterbrechungen fort
- Die CD-ROM-Installation wird nicht automatisch angezeigt (Windows Vista und Server 2008)
- Die Druckertreibereinstellungen können nicht geändert werden
- Profile können nicht ausgewählt oder bearbeitet werden

#### **W**HINWEIS

#### Wenn eine Anwendungssoftware so konfiguriert ist, dass sie automatisch mit einer Remote Desktop-Verbindung gestartet wird

Auch wenn Sie die Anwendungssoftware, die automatisch gestartet wurde, nach dem Drucken mit der Software beenden, wird die Verbindung zu Remote Desktop möglicherweise nicht automatisch getrennt.

Wenn ein Problem auftritt, das in diesem Abschnitt nicht erläutert ist oder wenn keine der empfohlenen Abhilfemaßnahmen das Problem behebt, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

Eine Fehlermeldung wird angezeigt, nachdem der Drucker ausgepackt und zum ersten Mal eingeschaltet wurde

-		
Ursache 1	Das Schutzband wurde nicht aus den Tonerpatronen gezogen.	
Abhilfe	Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie dann die Schutzbänder aus allen vier Tonerpatronen im Drucker heraus. <u>Vorbereiten der Tonerpatronen</u>	
Ursache 2	Das Verpackungsmaterial (Blatt) befindet sich noch im Ausgabebereich.	
Abhilfe	<ul> <li>Schalten Sie den Drucker aus und entfernen Sie dann das Verpackungsmaterial (Blatt).</li> <li>Tragen des Druckers zum Installationsort und Entfernen des Verpackungsmaterials</li> </ul>	

Die	ie Umschlagklappe des gedruckten Briefumschlags bleibt hängen			
	Ursache 1	Der Briefumschlag ist nicht geeignet.		
	Abhilfe	Ersetzen Sie den Briefumschlag durch einen verwendbaren Briefumschlag und wiederholen Sie den Druckvorgang. Verwendbares Papier und Nicht verwendbares Papier		
	Ursache 2	Der Drucker wird in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit verwendet.		
	Abhilfe	Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.		
		1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.		
		2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].		
		3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 1].		
		Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller		
		Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 1] an, wenn die beschriebenen		
		Probleme auftreten.		

 Auf dem Papier wird nichts ausgedruckt

 Ursache
 Es wurden mehrere Blätter Papier gleichzeitig eingezogen.

 Abhilfe 1
 Wenn Sie Folien, Etiketten oder beschichtetes Papier verwenden, fächern Sie die Blätter sorgfältig durch, bevor Sie sie einlegen.

 Abhilfe 2
 Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.

 1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.
 2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].

 3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 10].

 Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 10] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten.

Da	s Papier wir	d in einer bestimmten Farbe ausgegeben und auf dem Blatt ist nichts gedruckt
	Ursache 1	Die Trommel in einer der Tonerpatronen ist verschlissen.

Abhilfe	Ersetzen Sie die Tonerpatrone durch eine neue. <u>Auswechseln der Tonerpatronen</u>	
Ursache 2	Im Druckerinneren ist ein Problem aufgetreten.	
Abhilfe	Wenn die Anzeige A (Alarmanzeige) leuchtet, führen Sie die Vorgehensweise unter <u>"Die Alarmanzeige leuchtet"</u> zur Lösung durch.	

#### Mehrere Blätter Papier werden gleichzeitig eingezogen

Ursache	Sie verwenden Papier, das leicht mehrfach eingezogen wird.	
Abhilfe 1	Wenn Sie Folien, Etiketten oder beschichtetes Papier verwenden, fächern Sie die Blätter sorgfältig durch, bevor Sie sie einlegen.	
Abhilfe 2	<ul> <li>Gehen Sie im Druckertreiber wie folgt vor.</li> <li>1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.</li> <li>2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].</li> <li>3. Setzen Sie [Spezieller Druckmodus] auf [Spezialeinstellungen 10].</li> <li>Verwenden Sie den Drucker normalerweise mit der Angabe [Aus] für [Spezieller Druckmodus]. Geben Sie nur dann [Spezialeinstellungen 10] an, wenn die beschriebenen Probleme auftreten</li> </ul>	

Der Ausdruck wird anders ausgedruckt als er auf dem Bildschirm angezeigt wird oder Der Drucker benötigt viel Zeit zum Drucken

Ursache	Dieses Problem kann in einigen Anwendungen abhängig vom Spooling-Typ der Druckdaten auftreten.	
Abhilfe	Mit der folgenden Vorgehensweise im Druckertreiber kann das Problem möglicherweise behoben werden.	
	1. Zeigen Sie die Registerkarte [Endverarbeitung] an.	
	2. Klicken Sie auf [Erweiterte Einstellungen].	
	3. Andern Sie die Einstellung für [EMF-Spooling].	
	*Wenn [EMF-Spooling] auf [Ein] gesetzt wird, wird das Statusfenster des	
	Druckers möglicherweise nicht automatisch angezeigt. Zeigen Sie es in diesem	
	Fall manuell an.	
	(Nähere Informationen zu den Vorgehensweisen beim Anzeigen des	
	Statusfensters des Druckers finden Sie im Abschnitt "Statusfenster des	
	Druckers".)	

Der	Der Drucker benötigt viel Zeit, bis er nach einem Druckvorgang den nächsten Druckauftrag startet		
	Ursache	Die Fixiereinheit wird abgekühlt (insbesondere nach Drucken auf schmalem Papier), um die Druckqualität aufrechtzuerhalten.	
	Abhilfe	Warten Sie einen Augenblick. Der Drucker kühlt die Fixiereinheit automatisch ab. Der Druckvorgang wird nach dem Abkühlen der Fixiereinheit fortgesetzt.	

Der Drucker stoppt während des Druckvorgangs und setzt dann den Druckvorgang mit wiederholten Unterbrechungen fort

**Ursache** Wenn der Drucker über einen längeren Zeitraum kontinuierlich verwendet wird, erhöht sich die interne Temperatur im Drucker und löst einen Sicherheitsmechanismus aus, der den Druckbetrieb vorübergehend stoppt.

	<ul><li>Beim Einseitendruck auf Papier des Formats A4:</li></ul>	Nach fortlaufendem Druckbetrieb von ca. 6 Minuten bei einer Raumtemperatur von 27 °C (80,6 °F) stoppt der Drucker für ca. eine Minute.
	Beim Doppelseitendruck auf Papier des Formats A4:	Nach fortlaufendem Druckbetrieb von ca. 3 Minuten bei einer Raumtemperatur von 25 °C (77 °F) stoppt der Drucker für ca. eine Minute.
Abhilfe	Warten Sie einen Auger Druckvorgang fortgeset Wenn die interne Temp Sicherheitsmechanismus Nachdem sich die Temp Druckvorgang bei norm Sicherheitsmechanismus wieder aufnimmt, variie	nblick. Nachdem sich der Drucker abgekühlt hat, wird der zt. eratur des Druckers nicht ausreichend abgesenkt wurde, wird der s erneut aktiviert und der Druckvorgang vorübergehend angehalten. beratur ausreichend abgesenkt hat, setzt der Drucker den aler Druckgeschwindigkeit fort. Der Zeitraum, bis der s aktiviert wird oder der Drucker die normale Druckgeschwindigkeit ert abhängig von den Einsatzbedingungen des Druckers.

Die	ie CD-ROM-Installation wird nicht automatisch angezeigt (Windows Vista und Server 2008)		
	Ursache	Der automatische Start der CD-ROM-Installation wurde nicht angegeben.	
	Abhilfe	Führen Sie das folgende Verfahren durch.	
		Windows Vista	
		<ol> <li>Klicken Sie in der [Systemsteuerung] auf [CDs und andere Medien automatisch wiedergeben].</li> </ol>	
		2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Automatische Wiedergabe für alle Medien und Geräte verwenden]	
		<ol> <li>Setzen Sie [Software und Spiele] auf [Programm installieren oder ausführen].</li> </ol>	
		Windows Server 2008	
		<ol> <li>Doppelklicken Sie in der [Systemsteuerung] auf [Automatische Wiedergabe].</li> </ol>	
		<ol> <li>Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Automatische Wiedergabe f ür alle Medien und Ger äte verwenden].</li> </ol>	
		<ol> <li>Setzen Sie [Software und Spiele] auf [Programm installieren oder ausführen].</li> </ol>	

Die Druckertreibereinstellungen können nicht geändert werden					
	Ursache	[Spoolen auf Host] ist auf [Deaktiviert] gesetzt.			
	Abhilfe	Setzen Sie [Spoolen auf Host] auf [Auto]. Andern der Einstellung für "Spoolen auf Host"			

Profile können nicht ausgewählt oder bearbeitet werden					
	Ursache	Das Auswählen oder Bearbeiten von Profilen ist nicht zugelassen.			
	Abhilfe	Ändern Sie die Einstellungen für die Registerkarte [Profil]. Zulassen der Profilauswahl oder Bearbeitung			

## [H-40] Ändern der Einstellung für "Spoolen auf Host"

Sie können die Einstellung für [Spoolen auf Host] (ob die Aufträge auf dem Computer verarbeitet werden) ändern, indem Sie wie folgt vorgehen.

1	Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].
Ι.	• Windows XP Professional und Server 2003
	Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Ontion [Drucker und Faxgeräte] aus
	Wallen Sie aus dem Wend [Start] die Option [Drucker und Faxgerate] aus.
	• Windows XP Home Edition
	Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und
	klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] $\rightarrow$ [Drucker und Faxgeräte].
	Windows Vista
	Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].
	• Windows Server 2008
	Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Ontion [Systemsteuerung] aus und
	doppelklicken Sie dann auf [Drucker]
	doppenkneken ble dann dar [Dracker].
3.	Zeigen Sie die Registerkarte [Geräteeinstellungen] an.
4.	Wählen Sie [Auto] für [Spoolen auf Host].
	Eigenschaften von Canon LBP721DC
	Aligenein Freigabe Annohilisse Erweiten Fativerwaltung Gerätetinisellungen Prolit
	Pacietz /uteoclorerc V Fach für 250 Blatt
	Spoolen aut Host:
	Gerbietelus ablances Isla

#### 🔗 HINWEIS

Wenn die Einstellung nicht geändert werden kann Zur Änderung der Einstellung benötigen Sie Administratorrechte.

DK.

Abbrechen Obe

**5.** Klicken Sie auf [OK].

#### [H-41] Zulassen der Profilauswahl oder Bearbeitung

Wenn das Auswählen oder Bearbeiten von Profilen nicht zugelassen ist, gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellung zu ändern.

1.	<ul> <li>Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].</li> <li>Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.</li> </ul>
	<ul> <li>Windows XP Home Edition</li> <li>Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Vista</li> <li>Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker].</li> </ul>
	<ul> <li>Windows Server 2008</li> <li>Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und doppelklicken Sie dann auf [Drucker].</li> </ul>
2.	Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Eigenschaften] aus.
3.	Zeigen Sie die Registerkarte [Profil] an.
4.	Aktivieren Sie die Kontrollkästchen [Profilauswahl zulassen] und [Änderung der Einstellungen zulassen].

& Eigenschaften von Canon LBP7210C 28 Algenein Freigabe Anschlüsse Enweltet Fabverwaltung Sicherheit Geräteeinstellungen Proli Dofilister Standardeinstellun 2 auf 1 (Einselig) Name Standardeinstellungen 🐨 Z aul 1 (Doppekielkig) Kommenter: Aut A4 skaleren
 Vetsaulich
 Schwaszweilbdokumente Jurch disse Einstellung werden Dokumente mit den aktuelen Standarderintellungen gedruckt. Die Einstellung ist für das Druckun allgemeiner Dokumente mit Teot und Tobefen konscipiert. Hinzufigen.. []estbeiten.. [Jäschen Einstellungen ergeigen japorferen. Egorferen Dokumenteigenschaften definieren 📝 Pjotiauswahl zulass 🗹 Änderung der Einstellungen zula OK Abbrechen Obernehmen Hile

#### 🧭 HINWEIS

Wenn die Einstellung nicht geändert werden kann

5. Klicken Sie auf [OK].

#### [I] Netzwerkeinstellungen



#### Automatische Installation (empfohlene Methode)

Führt die folgenden für den Druck erforderlichen Vorgänge auf einmal durch.



#### Manuelle Installation (nur Windows XP und Server 2003)

Führt die folgenden für den Druck erforderlichen Vorgänge nacheinander durch.



Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden, können Sie über einen Anschluss, der über die "Manuelle Installation" erstellt wurde, nicht drucken. Installieren Sie den Druckertreiber unbedingt über die "Automatische Installation".





#### Wenn Sie den Drucker in der Druckserverumgebung freigeben


## [I-02] Automatische Installation (empfohlene Methode)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Druckertreiber von der mitgelieferten CD-ROM (CD-ROM-Installation) auf einem Computer installiert wird, der mit dem Drucker über ein LAN-Kabel verbunden ist.

## Schritt 1: <u>Anschließen eines LAN-Kabels</u> Schritt 2: <u>Installation des Druckertreibers von der CD-ROM</u> Schritt 3: <u>Nach der Installation</u>

## WICHTIG

## Wenn Ihre Festplatte nicht über ausreichenden Speicherplatz zur Installation des Druckertreibers verfügt

Während der Installation wird eine Meldung angezeigt, dass Ihre Festplatte nicht über den erforderlichen freien Speicherplatz verfügt.

Brechen Sie die Installation ab, geben Sie Speicherplatz auf der Festplatte frei und installieren Sie dann die Software erneut.

## Schritt 1: Anschließen eines LAN-Kabels

## 🔗 HINWEIS

## Informationen zur Netzwerkumgebung

Dieser Drucker unterstützt 10BASE-T- und 100BASE-TX-Verbindungen.



#### Informationen zum LAN-Kabel

- Im Lieferumfang dieses Druckers ist kein LAN-Kabel oder Hub enthalten.
   Besorgen Sie bei Bedarf Kabel oder einen Hub.
   Verwenden Sie ein Kabel der Kategorie 5 mit verdrilltem Adernpaar f
  ür das LAN.
- Wenn Sie den Drucker an ein 100BASE-TX-Ethernet-Netzwerk anschließen möchten, müssen alle Geräte, die an das LAN angeschlossen werden (Hub, LAN-Kabel und Netzwerkkarte für den Computer), 100BASE-TX unterstützen.
   Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

Bringen Sie den Ferritkern am LAN-Kabel an, wie in der Abbildung dargestellt.

 Bringen Sie den Ferritkern maximal 6 cm vom Ende des Steckers an, der mit dem Drucker verbunden ist.



## 📀 HINWEIS

## Informationen zum Ferritkern

Ein Ferritkern ist im Lieferumfang des Druckers enthalten.

2. Schließen Sie das LAN-Kabel an den LAN-Anschluss dieses Druckers an.



Schließen Sie das andere Ende des LAN-Kabels an den Hub an.



Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.



Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsanzeige (B) auf der Netzwerkkarte des Druckers leuchtet.

- Wenn der Drucker über 10BASE-T angeschlossen ist Wenn die Verbindungsanzeige (B) leuchtet, ist der Drucker korrekt angeschlossen.
- Wenn der Drucker über 100BASE-TX angeschlossen ist Wenn die Verbindungsanzeige (B) und die 100-Anzeige (A) leuchten, ist der Drucker korrekt angeschlossen.



## 🔗 HINWEIS

#### Wenn alle Anzeigen aus sind

"Alle Anzeigen auf der Netzwerkkarte sind ausgeschaltet"

#### Wenn die Fehleranzeige (C) leuchtet oder blinkt

- "Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte leuchtet"
- "Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer-Intervallen"
- "Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend"

## Schritt 2: Installation des Druckertreibers von der CD-ROM

## HINWEIS

#### Wenn die Windows-Firewall aktiviert ist

Wenn die IP-Adresse für den Drucker nicht festgelegt wurde, müssen Sie die Windows-Firewall so konfigurieren, dass die Kommunikation während des Installationsprozesses nicht blockiert wird.

Wenn Sie die Blockierung durch die Windows-Firewall nicht aufheben möchten, legen Sie die IP-Adresse für den Drucker im Voraus fest.

"Festlegen der IP-Adresse"

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

## **WICHTIG**

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

# **3.** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

 $\rightarrow$  CD-ROM-Installation wird angezeigt.

\* Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

## MINWEIS

#### Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

# Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

## Klicken Sie auf [Einfache Installation].

Der Druckertreiber und die e-Anleitung werden installiert.



## 🔗 HINWEIS

Wenn Sie die e-Anleitung nicht installieren möchten Klicken Sie auf [Benutzerdefinierte Installation].



## 🔗 HINWEIS Wenn Sie in Schritt 4 [Benutzerdefinierte Installation] gewählt haben (1) Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [e-Anleitung]. (2) Klicken Sie auf [Installieren]. Benutzerdefinierte Installation Beschreibung der Software: 🚺 LIESMICH-Datei: 🖻 1 ~ 🚳 Druckertreiber 18 MB 🐴 e-Anleitung (1)Die ausgewählten und oben aufgeführten Softwareprogramme werden installiert. Klicken Sie auf "Installieren" und befolgen Sie dann die am Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie eine kurze Erklärung bzw. die UESMCH-Datei eines Programms lesen müchten, klicken Sie auf das Symbol rechts vom jeweiligen Programm. C: Verfügbarer Festplattenspeicher 4161 MB Für Installation erforderlicher Speich Zurück Installieren (2)Abbrechen

6.

Lesen Sie den Inhalt der Lizenzvereinbarung und klicken Sie dann auf [Ja].







## 8.

## Wählen Sie die Installationsmethode aus.

- (1) Wählen Sie [Nach zu installierenden Netzwerkdruckern suchen (für Netzwerkmodelle)].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].



→ Es wird nach dem TCP/IP-Port des Netzwerks gesucht und der Drucker wird automatisch erkannt.

## 📀 HINWEIS

## Wenn die Windows-Firewall aktiviert ist

Das folgende Dialogfeld wird angezeigt.

Warnun	12
⚠	Wenn Sie ale Drucker suchen möchten, müssen Sie die Windows-Firewal-Blockierung gegen das zur Druckersuche dienende Programm vorübergehend aufheben. Die Windows-Firewall-Blockierung wird reaktiviert, wenn die Installation abgeschlossen ist.
	Möchten Sie die Windows Firewall-Einstellungen ändern, damit die Blockierung entfernt wird?
	20 Nein

Wenn die IP-Adresse des Druckers bereits festgelegt wurde, klicken Sie auf [Nein]. Wenn Sie die Blockierung aufheben und die Drucker, in denen die IP-Adresse noch nicht festgelegt wurde, erkennen möchten, klicken Sie auf [Ja].

**9** Das Verfahren variiert abhängig davon, was in [Produktname] in [Druckerliste] angezeigt wird.

- Wenn [LBP7210C] in [Produktname] angezeigt wird
- Wenn [Unbekanntes Gerät] in [Produktname] angezeigt wird

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn keine Geräte in [Druckerliste] angezeigt werden

Gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der Computer und Drucker über das Netzwerk angeschlossen sind.
- 2. Stellen Sie sicher, dass der Drucker eingeschaltet ist.
- Klicken Sie auf [Erneute automatische Suche].
   (Es wird erneut nach den Druckern im Netzwerk gesucht.)

Wenn Geräte nach der obigen Vorgehensweise nicht angezeigt werden, gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Klicken Sie auf [Manuell nach IP-Adresse suchen].
- Geben Sie die IP-Adresse des zu installierenden Druckers ein. (Die Standard-IP-Adresse des Druckers lautet "192.168.0.215".)

Manuell nach IP-A	dresse suchen 🛛 🔯
IP <u>A</u> dresse:	192.168.0.215
	OK Abbrechen

3. Klicken Sie auf [OK].

## Wenn [LBP7210C] in [Produktname] angezeigt wird

- **1** Fügen Sie [LBP7210C] zur [Druckerliste für Treiberinstallation] hinzu.
  - (1) Wählen Sie [LBP7210C].
  - (2) Klicken Sie auf [Hinzufügen].

uckerlister	Emoute autom	atische Suche Manuel (	hach IP-Adresse suchen	ו
	89-97-17-cm-a1-92	192,168,0,245	province of	h
Hnné	igen 1(2) Ertferr	un P-	Adresse Festleger	
Uniter la Tret	lgen 1(2) Entiren	n P-	Adresse festliegen	
Ucherliste für Ireb Produktname	lgen 1(2) Entirer berinstallation: MAC Adresse	n p.	Adresse Festleger	
Uniteriste für Ireb Produktname	lgen (2) Entferr berinstellation: MAC-Adresse	n p.	Adresse festleger Standart	
Unnéi uderiste für Treb Produktname	ternstalaton: MAC-Achrose	n p.	Acheone Feetlegen	
Unnéi udieriste for Treb Produktname	tgen 1(2) Entirer bernstalation: MAC-Adresse	en P-	Adresse Festlegen	
Brackle udieriste for Treb Produktname	lgen (2) Entfern bernstalation: MAC-Adresse	nn P-édrese	Adresse Festlegen	

## 🤣 HINWEIS

Wenn "192.168.0.215" in [IP-Adresse] in [Druckerliste] angezeigt wird Der Wert ist die Standard-IP-Adresse des Druckers. Wenn Sie die IP-Adresse ändern möchten,

ändern Sie sie nach der Installation.

"Festlegen der IP-Adresse"

Wenn Sie die IP-Adresse nach der Installation geändert haben Geben Sie den zu verwendenden Anschluss im Druckertreiber erneut an. "Festlegen der IP-Adresse"

**2** Fahren Sie mit <u>Schritt 10</u> fort.

## Wenn [Unbekanntes Gerät] in [Produktname] angezeigt wird

- Zeigen Sie das Dialogfeld [IP-Adresse festlegen] an.
  - (1) Wählen Sie [Unbekanntes Gerät].
  - (2) Klicken Sie auf [IP-Adresse festlegen].

Drucher Für Installet Wählen Sie die hin [Hinzufügen],	ion auswählen zuzufügenden Drucker au	sund kildeen Sie auf		
gruckenstei	- manim	Conce Source T Dances L	Telei	
Burbelanites 8	erat 00-00-85-d6-f1-26	Nicht festgelegt		(1
Buni	igen 🗼 🕇 Entire	un p4	ktreuse festlegen	) (i
tjrmi Drucheriste für Trei	lgen 1 T Entfern berinstallation:	wn <b>P</b> 4	kårenne frestlegen	) (
tinni Druckerløte für Tyrel Produktname	ligen 🗼 🕇 Entfern bernstallation: MAC Adresse	n p.4	khane fastigen	) (
grani Produktname	loon 1 T Entrien berinstallation: MAC-Adresse	en P-drese	khesse festligen	) (
Enni Pruckeriste für Irei Produktname	open L T Dotfers bernstaliston: MAC-Volcesse	nn P-	kdresse Fredlinger	<b>)</b> (
Druderløte for Irel Produktname	loan L T Drifen bernstaliston: MAC-Adresse	nn Prédrase	ktresse Freitliegen	<b>)</b> (

## 🔗 HINWEIS

## Wenn [Unbekanntes Gerät] für mehrere Geräte angezeigt wird

Gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Schalten Sie alle Geräte mit Ausnahme des Druckers aus oder trennen Sie sie vom Netzwerk.
- Klicken Sie auf [Erneute automatische Suche].
   (Es wird erneut nach den Druckern im Netzwerk gesucht.)
- 3. Setzen Sie nach der Installation des Druckers alle vorhandenen Geräte wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück.

## **Description Description D**

(1) Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

[Automatisch abrufen]:Ruft eine IP-Adresse über DHCP ab.[Folgende IP-Adresse verwenden]:Ermöglicht die direkte Festlegung der IP-Adresse.

(Geben Sie die IP-Adresse ein, indem Sie die Zahlen durch einen Punkt (.) trennen, z. B. AAA.BBB.CCC.DDD.)

(2) Klicken Sie auf [OK].

IP-Adresse festlegen 🛛 🛛	
IP dichesse © [Andronavisch almider] © Folgende IP-Aclesse venwender:	(1)
<u> </u>	

## 📀 HINWEIS

Wenn DHCP verwendet wirdEs muss ein DHCP-Server gestartet werden.Weitere Informationen zur Konfiguration des DHCP-Servers erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.

## **3** Fügen Sie [LBP7210C] zur [Druckerliste für Treiberinstallation] hinzu.

(1) Wählen Sie [LBP7210C].

(2) Klicken Sie auf [Hinzufügen].

uckerlister	Emoute automat	ische Suche Manuel	nach IP-Adresse suchen
LEP7210C	88-67-17-ce-a1-82	192,168.0.215	Technology J
Brazit	igen 1(2) Entferne	n P	Adresse festleger
uckeriste für Treb	erinstallation:		
uckerliste für <u>T</u> reit	MAC-Adresse	IP-Adresse	Slandort
uckerliste für <u>T</u> reib Produktname	ernstallation: MAC-Adresse	P-Adresse	Slandart
uckeriste für <u>T</u> reb Produktname	erinstallation : MAC-Adresse	P-Adresse	Standart
ucherliste für Treb Produktname	MAC-Adresse	J-Adresse	Standart

## **4** Fahren Sie mit <u>Schritt 10</u> fort.

## Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- Wenn Sie die Einstellungen f
  ür die Druckerinformationen, wie die Einstellungen zur Druckerfreigabe, angeben m
  öchten, aktivieren Sie das Kontrollk
  ästchen f
  ür [Druckerinformationen angeben].
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].

9 CAPT-Druckert	reiber - Installationsas	sistent	<b>X</b>
Drucker für Installatis Wählen Sie die hinz [Hinzufügen],	in aunvählen uzufügenden Drucker aus un	d lächen Sie auf	<b></b>
gruckeriste:	Emerate automatic	che ≥ache (Banuel n	ach IP-Adresse suchen
Produktnanie	MAC-Adresse	IP-Advesse	Standort
Brouffor Druckerikte für greib	on 1 T Enteriori		Idresse festlegen
Produktnane	MAC-Adresse	IP-Advesse	Standort
918972100	69-67-17-08-41-82	152, 168, 0, 215	
Dryckerinformatio	nen angebeni (1)		
		< Zurick 🔛	eter > (2) ven

Wenn Sie das Kontrollkästchen für [Druckerinformationen angeben] aktiviert haben

Fahren Sie mit Schritt 11 fort.

Wenn Sie das Kontrollkästchen für [Druckerinformationen angeben] nicht aktiviert haben

## HINWEIS

#### Informationen zu den Einstellungen für die Druckerinformationen

Sie können die Einstellungen für die Druckerinformationen, wie die Einstellungen für die Druckerfreigabe, auch nach der Installation im Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder im Ordner [Drucker] angeben.

#### Stellen Sie die Druckerinformation ein.

🥯 CAPT-Druckertreiber - Installa	tionsassistent	N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Druckerinformation Wählen Sie den für den Drucker au ven Sie können Ferner einen Namen für den	vendenden Anschluss aus . Drucker festlegen.	
Ausgewählter Drucker:	Canon LBP7210C	
Treiber verwenden:	Canon CAPT Treiber Ver. 1.00	1
	IP_192.168.0.215	×
		Anschluss hinzufügen
Druckemane:	Canon L8P7210C	
Ais Standard einstellen		
Drucker gemeineen berutzen		
Ereigsbenane:		
		-jnøuzufügende Treiber
	Anashi e	Aktueller Druckeri 1 inaurichtender Druckeri 1
	< Zunick y	Yeiter > Abbrechen

[Druckername]:	Geben Sie einen neuen Namen ein, wenn Sie den
	Druckernamen ändern möchten.
[Als Standard einstellen]:	Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn Sie diesen
	Drucker als Standarddrucker verwenden möchten.
[Drucker gemeinsam benutzen]:	: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Computer,
	auf dem der Druckertreiber installiert wird, als
	Druckserver zu verwenden.
	<sup>†</sup> Informationen zur Druckserverumgebung
	(Druckerfreigabe) finden Sie unter
	"Druckserverumgebung (Druckerfreigabe)".
[Freigabename]:	Ändern Sie den Freigabenamen nach Bedarf.

Wenn Sie das Kontrollkästchen für [Drucker gemeinsam benutzen] aktiviert haben

• Für ein 32-Bit-Betriebssystem

Wenn einer der Clients ein 64-Bit-Betriebssystem verwendet, gehen Sie wie folgt vor.

- (1) Klicken Sie auf [Hinzuzufügende Treiber].
- (2) Wählen Sie [Windows XP/Vista/Server 2003, 2008 (x64)] aus.
- (3) Klicken Sie auf [OK].

#### • Für ein 64-Bit-Betriebssystem

Wenn einer der Clients ein 32-Bit-Betriebssystem<sup>\*</sup> verwendet, gehen Sie

wie folgt vor.

- (1) Klicken Sie auf [Hinzuzufügende Treiber].
- (2) Wählen Sie [Windows XP/Vista/Server 2003, 2008 (x86)] aus.
- (3) Klicken Sie auf [OK].
- \* Wenn ein 64-Bit-Betriebssystem auf dem Druckserver aktiv ist, wird die Download-Installation für die folgenden Client-Computer, auf denen ein 32-Bit-Betriebssystem aktiv ist, aufgrund der Windows-Einschränkung nicht unterstützt.
  - Windows XP (auf dem kein Service Pack oder Service Pack 1 installiert ist)
  - Windows Server 2003 (auf dem kein Service Pack installiert ist)

Wenn Sie den Druckertreiber auf einem der oben aufgeführten 32-Bit-Betriebssysteme herunterladen und installieren, können Sie den Treiber möglicherweise nicht installieren und das Dialogfeld für die Druckeinstellungen möglicherweise nicht öffnen.

## 12. Klicken Sie auf [Weiter].

S CART-Developtionibae - Installa	tians estimate
• car i brockernender - mstana	
Druckerinformation	
Wählen Sie den für den Drucker zu ven Sie können Ferner einen Namen für den	vendenden Anschluss aus . Drucker festlegen.
Ausgewählter Drudker:	Canon LBP7210C
Treiber verwenden:	Canon CAPT Treiber Ver. 1.00
	IP_192.168.0.215
	Anghluss hinzufügen
Druckemane:	Canon LBP7210C
Als Sandard einstellen	
Drucker gemeineen benutzen	
Ereipstenane:	
	Hinauzufügende Treiber
	Aktueller Drucken 1
	Anzahl einzurichtender Drudken 1
	< Zurück Weiter > Abbrechen

## **12** Klicken Sie auf [Starten].



## 🔗 HINWEIS

Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden

Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Klicken Sie auf [Ja].







 $\rightarrow$  Die Installation des Druckertreibers wird gestartet.

<sup>†</sup> Je nach Ihrer Umgebung kann die Installation der Software eine Zeit lang in Anspruch nehmen.

Die Installation der e-Anleitung startet automatisch nach der Installation des Druckertreibers.

Warten Sie, bis der folgende Bildschirm nicht mehr angezeigt wird.

<sup>†</sup> Je nach Ihrer Umgebung kann die Installation der Software eine Zeit lang in Anspruch nehmen.



## 📀 HINWEIS

Wenn Sie in Schritt 4 [Benutzerdefinierte Installation] ausgewählt haben Die e-Anleitung wird nicht installiert.

15.

Überprüfen Sie die Installationsergebnisse und klicken Sie dann auf [Weiter].

SCHETT I	Installieren		
	🕜 Druckertreiber	Installiert.	
SCHRITT 2	Online-Handbücher	Installiert.	
Fertig			
	Überprüfen Sie die oben auf klicken Sie dann auf "Weiter	geführten Instaliationsergebnisse und ".	
		Weiter	

## 📀 HINWEIS

## Wenn der Druckertreiber nicht korrekt installiert wird

"Der Druckertreiber kann nicht installiert oder deinstalliert werden"

## **16.** Führen Sie einen Neustart Ihres Computers durch.

(1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Computer jetzt neu starten (empfohlen)].

(2) Klicken Sie auf [Neu starten].

SCHRITT 1 Lizzenzverninbarung SCHRITT 2 Jostallieren	CD-ROM-Installation beenden
SCHRITT 3 Fortig	
	(2)

## **WHINWEIS**

## Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

## Wenn Sie die e-Anleitung anzeigen

"Anzeigen der e-Anleitung"

## Schritt 3: Nach der Installation

Die folgenden Symbole, Ordner usw. werden an den folgenden Positionen hinzugefügt.

• Ordner [Drucker und Faxgeräte] (Ordner [Drucker] für Windows Vista und Server 2008)

Druckersymbol für diesen Drucker



#### • Taskleiste

Symbol für Statusfenster des Druckers

4:00

<sup>†</sup> Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie keinen Neustart Ihres Computers nach der Druckertreiberinstallation durchgeführt haben.

## • [Alle Programme] im Menü [Start]

[Deinstallationsprogramm für Canon-Drucker] - [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]



• Desktop

[LBP7210C e-Anleitung]



<sup>†</sup> Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie die e-Anleitung nicht installiert haben.

## • [Alle Programme] im Menü [Start]

[Canon LBP7210C] - [LBP7210C e-Anleitung]



<sup>†</sup> Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie die e-Anleitung nicht installiert haben.

## 📀 HINWEIS

Konfigurieren von DNS, WINS und anderen erweiterten Netzwerkeinstellungen "Konfigurieren der Protokolleinstellungen"

## Erstellter Anschluss

Es wird der Standard-TCP/IP-Port erstellt.

## [I-03] Manuelle Installation (nur Windows XP/Server 2003)

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie der Druckertreiber über die manuelle Installation<sup>\*</sup> auf einem Computer installiert wird, der mit dem Drucker über ein LAN-Kabel verbunden ist.

- \* Bei der manuellen Installation können Sie nacheinander die IP-Adresse manuell festlegen, einen Anschluss manuell erstellen und den Druckertreiber manuell installieren.
- <sup>†</sup> Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden, können Sie über einen über die "Manuelle Installation" erstellten Anschluss nicht drucken.

Installieren Sie den Druckertreiber unbedingt über die "Automatische Installation". "Automatische Installation (empfohlene Methode)"

Schritt 1: Anschließen eines LAN-Kabels Schritt 2: Festlegen der IP-Adresse "Festlegen der IP-Adresse" Schritt 3: Erstellen eines Anschlusses und Installation des Druckertreibers Schritt 4: Nach der Installation

## Schritt 1: Anschließen eines LAN-Kabels

#### ⊘ HINWEIS

#### Informationen zur Netzwerkumgebung

Dieser Drucker unterstützt 10BASE-T- und 100BASE-TX-Verbindungen.



#### Informationen zum LAN-Kabel

- Im Lieferumfang dieses Druckers ist kein LAN-Kabel oder Hub enthalten.
   Besorgen Sie bei Bedarf Kabel oder einen Hub.
   Verwenden Sie ein Kabel der Kategorie 5 mit verdrilltem Adernpaar f
  ür das LAN.
- Wenn Sie den Drucker an ein 100BASE-TX-Ethernet-Netzwerk anschließen möchten, müssen alle Geräte, die an das LAN angeschlossen werden (Hub, LAN-Kabel und Netzwerkkarte für den Computer), 100BASE-TX unterstützen.
   Wenden Sie sich für weitere Einzelheiten an Ihren autorisierten Canon-Händler vor Ort.

Bringen Sie den Ferritkern am LAN-Kabel an, wie in der Abbildung dargestellt.

Bringen Sie den Ferritkern maximal 6 cm vom Ende des Steckers an, der mit dem Drucker verbunden ist.



## 🔗 HINWEIS

#### Informationen zum Ferritkern

Ein Ferritkern ist im Lieferumfang des Druckers enthalten.





**Q** Schließen Sie das andere Ende des LAN-Kabels an den Hub an.



Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.



Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsanzeige (B) auf der Netzwerkkarte des Druckers leuchtet.

- Wenn der Drucker über 10BASE-T angeschlossen ist Wenn die Verbindungsanzeige (B) leuchtet, ist der Drucker korrekt angeschlossen.
- Wenn der Drucker über 100BASE-TX angeschlossen ist Wenn die Verbindungsanzeige (B) und die 100-Anzeige (A) leuchten, ist der Drucker korrekt angeschlossen.



## 📀 HINWEIS

Wenn alle Anzeigen aus sind

- "Alle Anzeigen auf der Netzwerkkarte sind ausgeschaltet"

Wenn die Fehleranzeige (C) leuchtet oder blinkt

- "Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte leuchtet"
- "Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer-Intervallen"
- "Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend"

## Schritt 2: Festlegen der IP-Adresse

Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise beim Festlegen der IP-Adresse finden Sie unter <u>"Festlegen der IP-Adresse"</u>.

## Schritt 3: Erstellen eines Anschlusses und Installation des Druckertreibers

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

## 👔 WICHTIG

2

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].

## Zeigen Sie [Druckerinstallations-Assistent].

- Windows Server 2003
  - : Doppelklicken Sie auf [Neuer Drucker].

% Orucker and Engerate	
[atsi [autoiten Araitt [eventen figure ]	
🔾 3.115. r 🔘 r 👔 🔎 Suden 🏷 Order 🕼 🖉 🗙 🧐 🛄 -	
Aftere Druder und Facgerille	💌 💽 Wachadh au
Diadecites.faer	
a oberino(e)	

• Windows XP

Klicken Sie auf [Drucker hinzufügen].



## Klicken Sie auf [Weiter].



## Geben Sie den Typ des zu verwendenden Druckers an.

## • Windows XP und Server 2003

6.

- (1) Wählen Sie [Lokaler Drucker, der an den Computer angeschlossen ist].
- (2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Plug & Play-Drucker automatisch ermitteln und installieren].
- (3) Klicken Sie auf [Weiter].



- / •
- (1) Wählen Sie [Einen neuen Anschluss erstellen].
- (2) Wählen Sie [Standard TCP/IP Port].
- (3) Klicken Sie auf [Weiter].



## Klicken Sie auf [Weiter].



Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Druckers ein.

<sup>(1)</sup> Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen<sup>\*</sup> des Druckers in [Druckername oder -IP-Adresse] ein.

\* Der auf dem DNS-Server zu registrierende DNS-Name (bis zu 78 Zeichen)

(2) Klicken Sie auf [Weiter].

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports 🛛 🛛 🔀					
Port hinzuflägen Für veliches Gerät nöchten Sie einen Port hinzuflägen?					
Geben Sie einen Druckemanen oder IP-Adresse und Potrummer für das Berät ein.					
Druckersame oder (P-Adlesse:	192.168.0.215				
Portrigne:	IP_192.168.0.215				
	< Zutick (2) achen				



#### Wenn der Drucker nicht erkannt werden kann

Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch.

- Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen und suchen Sie erneut nach dem Drucker.
- Geben Sie die Einstellungen für [Gerätetyp] an.

(1) Wählen Sie [Standard] und dann [Canon Network Printing Device with P9100] aus.(2) Klicken Sie auf [Weiter].



#### HINWEIS

#### Wenn Sie sich über den einzugebenden Wert im Unklaren sind

Der einzugebende Wert variiert je nach dem, wie die IP-Adresse des Druckers festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einstellungen für das Hinzufügen eines Anschlusses"</u> oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

# 10

Klicken Sie auf [Fertig stellen].



Klicken Sie auf [Datenträger].



12. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und klicken Sie dann auf [Durchsuchen].

Wenn CD-ROM-Installation erscheint, klicken Sie auf [Beenden].



## **Q** Öffnen Sie den Ordner, der den Druckertreiber enthält.

- Für Windows XP und Server 2003 (32-Bit-Version)
  Öffnen Sie die Ordner auf der mitgelieferten CD-ROM: [German] [32bit]
   [Driver].
- Für Windows Server 2003 (64-Bit-Version)
  Öffnen Sie die Ordner auf der mitgelieferten CD-ROM: [German] [x64]
   [Driver].

## Öffnen Sie die INF-Datei.

- (1) Wählen Sie die INF-Datei.
- (2) Klicken Sie auf [Öffnen].





CZurück (weiter) Abbrechen

## Geben Sie den Druckernamen an.

- (1) Geben Sie einen neuen Namen ein, wenn Sie den Druckernamen ändern möchten.
- (2) Klicken Sie auf [Weiter].



#### 🔗 HINWEIS

## Wenn bereits ein anderer Druckertreiber installiert wurde Die Meldung <Möchten Sie diesen Drucker als Standarddrucker verwenden?> wird angezeigt. Wählen Sie [Ja] oder [Nein].



## 🔗 HINWEIS

## Zur Freigabe dieses Druckers in einem Netzwerk

Gehen Sie wie folgt vor.

- 1. Wählen Sie [Freigabename] und geben Sie einen Namen für den freigegebenen Drucker ein.
- 2. Klicken Sie auf [Weiter].
- 3. Das Fenster für die Eingabe von [Standort] und [Kommentar] wird angezeigt. Nehmen Sie nach Bedarf Eingaben vor.
- 4. Klicken Sie auf [Weiter].

#### Wählen Sie, ob eine Testseite ausgedruckt werden soll.

- 1. Wählen Sie, ob eine Testseite ausgedruckt werden soll.
- 2. Klicken Sie auf [Weiter].



20.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].



 $\rightarrow$  Die Installation wird gestartet.

Beim Druck einer Testseite wird ein Bestätigungsdialogfeld angezeigt. Klicken Sie auf [OK], um das Dialogfeld zu schließen.

## 🔗 HINWEIS

## Entfernen der CD-ROM

Nach Abschluss der Installation können Sie die CD-ROM aus dem CD-ROM-Laufwerk herausnehmen.

## Schritt 4: Nach der Installation

Die folgenden Symbole und Ordner werden an den folgenden Positionen hinzugefügt.

• Ordner [Drucker und Faxgeräte]

Druckersymbol für diesen Drucker



• Taskleiste

Symbol für Statusfenster des Druckers



- <sup>†</sup> Das Symbol wird nicht angezeigt, wenn Sie keinen Neustart Ihres Computers nach der Druckertreiberinstallation durchgeführt haben.
- [Alle Programme] im Menü [Start]

[Deinstallationsprogramm für Canon-Drucker] - [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]



## [I-04] Festlegen der IP-Adresse

Es gibt die folgenden drei Methoden, die IP-Adresse festzulegen.

- <u>Festlegen der IP-Adresse mit dem NetSpot Device Installer</u> Legen Sie die IP-Adresse mit dem NetSpot Device Installer auf der mitgelieferten CD-ROM fest.
- <u>Festlegen der IP-Adresse mit dem ARP-/PING-Befehl</u> Wenn Sie ein Betriebssystem mit Windows-Firewall verwenden, legen Sie die IP-Adresse mit dem ARP-/PING-Befehl fest.
- <u>Festlegen der IP-Adresse im Statusfenster des Druckers</u>
   Wenn der Druckertreiber installiert ist und der Drucker und Computer über ein USB-Kabel angeschlossen sind, legen Sie die IP-Adresse im Statusfenster des Druckers fest.

Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers nach der Installation des Druckertreibers geändert haben, stellen Sie den für den Druckertreiber zu verwendenden Anschluss neu ein.

• Nach Änderung der IP-Adresse (Ändern des Anschlusses)

## Festlegen der IP-Adresse mit dem NetSpot Device Installer

## 👔 WICHTIG

#### Wenn die Windows-Firewall aktiviert ist

- Es wird empfohlen, die IP-Adresse mit dem ARP-/PING-Befehl festzulegen.
- Wenn Sie die IP-Adresse mit dem NetSpot Device Installer festlegen möchten, müssen Sie zuvor "NetSpot Device Installer" zur Windows-Firewall hinzufügen. Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch.
  - Hinzufügen von "NetSpot Device Installer" zur Registerkarte [Ausnahmen] im Dialogfeld [Windows-Firewall]
    - Liesmich-Datei des NetSpot Device Installer
    - Żur Anzeige der Liesmich-Datei des NetSpot Device Installer klicken Sie auf [
       ] in [NetSpot Device Installer für TCP/IP] auf dem Bildschirm [Zusätzliche Softwareprogramme] der CD-ROM-Installation.
  - Installieren des NetSpot Device Installer (Sie können den NetSpot Device Installer während der Installation zur Windows-Firewall hinzufügen.)
     "NetSpot Device Installer"

## 🔗 HINWEIS

## Informationen zu den Bildschirmabbildungen des NetSpot Device Installer

Die Bildschirmabbildungen können sich von den tatsächlich angezeigten Bildschirmen unterscheiden.

#### Installieren des NetSpot Device Installer

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den NetSpot Device Installer verwenden, ohne ihn zu installieren.

Nähere Informationen zur Vorgehensweise beim Installieren des NetSpot Device Installer finden Sie unter <u>"NetSpot Device Installer"</u>.

## Bringen Sie den Ferritkern am LAN-Kabel an, wie in der Abbildung dargestellt.

Bringen Sie den Ferritkern maximal 6 cm vom Ende des Steckers an, der mit dem Drucker verbunden ist.



## 📀 HINWEIS

۷.

#### Informationen zum Ferritkern

Ein Ferritkern ist im Lieferumfang des Druckers enthalten.

Schließen Sie das LAN-Kabel an den LAN-Anschluss dieses Druckers an.

**Q** Schließen Sie das andere Ende des LAN-Kabels an den Hub an.



Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.



Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsanzeige (B) auf der Netzwerkkarte des Druckers leuchtet.

- Wenn der Drucker über 10BASE-T angeschlossen ist Wenn die Verbindungsanzeige (B) leuchtet, ist der Drucker korrekt angeschlossen.
- Wenn der Drucker über 100BASE-TX angeschlossen ist Wenn die Verbindungsanzeige (B) und die 100-Anzeige (A) leuchten, ist der Drucker korrekt angeschlossen.



## 📀 HINWEIS

Wenn alle Anzeigen aus sind

- "Alle Anzeigen auf der Netzwerkkarte sind ausgeschaltet"

Wenn die Fehleranzeige (C) leuchtet oder blinkt

"Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte leuchtet"

"Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer-Intervallen"

"Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend"

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

## 👔 WICHTIG

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

# **8** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

 $\rightarrow$  CD-ROM-Installation wird angezeigt.

<sup>†</sup> Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

## 📀 HINWEIS

## Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows XP und Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008) Klicken Sie auf [Fortsetzen].

Klicken Sie auf [Zusätzliche Softwareprogramme].

Canon	LBP7210C CD-ROM-Installation
Über diesen Bildschimn können Softwareprogramme usw installiert werden. Wählen Sie rechts ein Menü aus.	Einfache Installation
	Benutzerdefinierte Installation
and the second s	Zusätzliche Softwareprogramme
1111	Handbücher anzeigen
	Beenden



→ Der NetSpot Device Installer wird ausgeführt und die Suche nach dem Zieldrucker beginnt.



## Wenn das Dialogfeld [Lizenzvereinbarung] angezeigt wird

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch und klicken Sie dann auf [Ja].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

## 1 Legen Sie die IP-Adresse fest.

- Wenn [Status] auf [Nicht konfiguriert] gesetzt wird und das Gerät, dessen [Gerätename] eine MAC-Adresse ist, angezeigt wird
- Wenn Geräte, in denen [IP-Adresse] auf [192.168.0.215] gesetzt ist, angezeigt werden
- Wenn Ihr Fall auf keinen der oben aufgeführten Fälle zutrifft

## Wenn [Status] auf [Nicht konfiguriert] gesetzt wird und das Gerät, dessen [Gerätename] eine MAC-Adresse ist, angezeigt wird

Lesen Sie in der Hilfe von NetSpot Device Installer nach, und geben Sie die Grundeinstellungen für die IP-Adresse an.

<sup>†</sup> Die Hilfe wird angezeigt, indem Sie im Menü [Hilfe] auf [Hilfe] klicken.

## 📀 HINWEIS

Wenn die IP-Adresse nach der Installation des Druckertreibers geändert wurde Geben Sie den zu verwendenden Anschluss im Druckertreiber erneut an.

Nach Änderung der IP-Adresse (Ändern des Anschlusses)

# Wenn Geräte, in denen [IP-Adresse] auf [192.168.0.215] gesetzt ist, angezeigt werden

Wählen Sie das Gerät.

Canon NetSpot Device	Installer - TCP/IP				
uppieren Gerät Ansicht	Extras Optionen Hilfe				
Alle Geräte	Contraction of the		THE REAL PROPERTY.	and the second	2 1 M WWW
Unbenutzte Genilos	0	Beret	LEPYCOCK		192.168.0.215
	0				
	P.				
ahian Geräberi: 1					

2. Wählen Sie [Protokolleinstellungen] aus dem Menü [Gerät] aus.

Alle Gerli		ĥø				
a link and de	Neu	Oyl+N	kabus	Produktname	Standort	IP-Advense
unbenuc -	19-Adminie - Stabele Lipsenderungen		arai:	LBPXCCCX		192,168,0,215
	Grundejnstellungen IP-Adresseinstellungen					
	Destroindended even		<b>i</b> .			
			-			
	■CP/IP-Anschlussinformationen		1			
	Eennvort andern Geräheinformationen deucken		1			
	Standardeinstellungen wiederherstelle	n	1			
	meters.					
	Löschen					
	Terschieben		·			
. L.	Kgpieren		·			

- **3.** Legen Sie die IP-Adresse fest.
  - (1) Geben Sie jede Einstellung an.
  - (2) Klicken Sie auf [OK].

Protokolleinstellungen	X	
торир		
<u>R</u> ehmentyp:	Effernet I	L
JP-Adecseinstellung durch:	Narwele Einstellung	
	E BARE	
	E BOOTP	
	E DHON	(1)
P-àdeme:	192 . 168 . 0 . 215	P. 7
Subret Mark:	200 . 258 . 255 . 0	
Bateway-Adverse:	192 . 168 . 0 . 1	
IPK		
Robgerthe:	Dealitiviet 👻	
AppleTalk		
Placentage.	Deaktiviet: •	L
Zana		
	OK .(2) m	

[IP-Adresseinstellung durch]: Wählen Sie die Methode zum Festlegen der IP-Adresse aus.

[Manuelle Einstellung]: Ermöglicht die direkte
		Festlegung der IP-Adresse.
		Die in [IP-Adresse]
		eingegebene IP-Adresse wird
		für den Drucker festgelegt.
	[Automatische Erkennung]:	Ruft eine IP-Adresse über
		RARP, BOOTP oder DHCP
		ab.
	[RARP]:	Ruft eine IP-Adresse über
		RARP ab. (Der RARP-Dämon
		muss aktiv sein.)
	[BOOTP]:	Ruft eine IP-Adresse über
		BOOTP ab. (Der BOOTP-
		Dämon muss aktiv sein.)
	[DHCP]:	Ruft eine IP-Adresse über
		DHCP ab. (Der DHCP-Server
		muss aktiv sein.)
[IP-Adresse]:	Geben Sie die IP-Adresse d	les Druckers ein.
[Subnet Mask]:	Geben Sie die Subnet Mask	wie erforderlich ein.
[Gateway-Adresse]:	Geben Sie die Gateway-Ad	resse wie erforderlich ein.

#### 📀 HINWEIS

#### Bei Auswahl von [RARP]

Sie können keine Werte in [IP-Adresse] eingeben.

#### Bei Auswahl von [BOOTP] oder [DHCP]

Sie können keine Werte in [IP-Adresse], [Subnet Mask] und [Gateway-Adresse] eingeben.

#### Wenn RARP, BOOTP oder DHCP nicht verwendet werden können

Wählen Sie [Manuelle Einstellung].

Wenn die Meldung <Das Gerät wurde zurückgesetzt.> angezeigt wird, klicken Sie auf [OK].



→ Für ein korrektes Zurücksetzen warten Sie ca. 20 Sekunden oder länger, nachdem Sie auf [OK] geklickt haben.

Wenn das Zurücksetzen abgeschlossen ist, werden die Einstellungen aktiviert.

#### HINWEIS

Wenn die IP-Adresse nach der Installation des Druckertreibers geändert wurde Geben Sie den zu verwendenden Anschluss im Druckertreiber erneut an.

Nach Änderung der IP-Adresse (Ändern des Anschlusses)

#### Wenn Ihr Fall auf keinen der oben aufgeführten Fälle zutrifft

Ein Gerät im Netzwerk verfügt möglicherweise über dieselbe IP-Adresse, die für den Drucker festgelegt wurde. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor.

- 1. Schalten Sie das Gerät, das dieselbe IP-Adresse hat, aus oder entfernen Sie das Gerät aus dem Netzwerk.
- 2. Wiederholen Sie die Vorgehensweise von Beginn an.
- 3. Nach Abschluss der Einstellungen für diesen Drucker, setzen Sie die Geräte wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurück.

\* Wenn Sie die IP-Adresse mit dem NetSpot Device Installer nicht festlegen können und auch diese Vorgehensweise nicht möglich ist, legen Sie die IP-Adresse mit dem ARP/PING-Befehl fest.

Festlegen der IP-Adresse mit dem ARP- und PING-Befehl

#### Festlegen der IP-Adresse mit dem ARP- und PING-Befehl

Bringen Sie den Ferritkern am LAN-Kabel an, wie in der Abbildung dargestellt.

Bringen Sie den Ferritkern maximal 6 cm vom Ende des Steckers an, der mit dem Drucker verbunden ist.



#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Ferritkern

Ein Ferritkern ist im Lieferumfang des Druckers enthalten.





3. Schließen Sie das andere Ende des LAN-Kabels an den Hub an.



Drücken Sie den Netzschalter, um den Drucker einzuschalten.



Vergewissern Sie sich, dass die Verbindungsanzeige (B) auf der Netzwerkkarte des Druckers leuchtet.

- Wenn der Drucker über 10BASE-T angeschlossen ist Wenn die Verbindungsanzeige (B) leuchtet, ist der Drucker korrekt angeschlossen.
- Wenn der Drucker über 100BASE-TX angeschlossen ist Wenn die Verbindungsanzeige (B) und die 100-Anzeige (A) leuchten, ist



#### 🔗 HINWEIS

Wenn alle Anzeigen aus sind "Alle Anzeigen auf der Netzwerkkarte sind ausgeschaltet"

#### Wenn die Fehleranzeige (C) leuchtet oder blinkt

"Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte leuchtet"

"Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt in Vierer-Intervallen"

"Die Fehleranzeige auf der Netzwerkkarte blinkt fortlaufend"

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

#### 👔 WICHTIG

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.



6

#### Starten Sie die Eingabeaufforderung.

Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] → [Zubehör] → [Eingabeaufforderung] aus.

Geben Sie "arp -s <IP-Adresse> <MAC-Adresse>" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur. <IP-Adresse>: Geben Sie die IP-Adresse ein, die dem Drucker zugewiesen werden soll. Geben Sie die Adresse mit vier Zahlen (von 0 bis 255) getrennt durch

- einen Punkt (.) an.
- <<u>MAC-Adresse</u>: Geben Sie die MAC-Adresse des Druckers ein. Trennen Sie die Zahl jeweils nach zwei Ziffern durch einen Bindestrich (-).
  - Eingabebeispiel: "arp -s 192.168.0.215 00-00-85-05-70-31"

#### 📀 HINWEIS

#### Position der MAC-Adresse

Die MAC-Adresse ist am Drucker unter (A) aufgeführt.



# Geben Sie "ping <IP-Adresse> -1 479" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

<IP-Adresse>: Geben Sie dieselbe IP-Adresse wie in Schritt 9 ein.

<sup>†</sup>Geben Sie das "L" als Kleinbuchstaben ein ("-l").

- Eingabebeispiel: "ping 192.168.0.215 -1 479"
- → Die IP-Adresse wird f
  ür den Drucker festgelegt.
   † Die Subnet Mask und die Gateway-Adresse sind auf [0.0.0.0] gesetzt.

Geben Sie "exit" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

 $\rightarrow$  Die Eingabeaufforderung wird geschlossen.

#### 🔗 HINWEIS

Wenn die IP-Adresse nach der Installation des Druckertreibers geändert wurde
Geben Sie den zu verwendenden Anschluss im Druckertreiber erneut an.
Nach Änderung der IP-Adresse (Ändern des Anschlusses)

#### Festlegen der IP-Adresse im Statusfenster des Druckers

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



[Netzwerkeinstellungen] aus.

	🖾 i 🗖 🔀 🛛	
ing Colores Bits		
Beniniskunger (Beniter) - Negelsslakunger (Schriebbelerer).		
<ul> <li>Efferentionen auf verbrautenstellen.</li> <li>Selentinentimen</li> <li>Dentyrupten</li> </ul>		
Janissishinger	Fightistelauges	
Longie II	Date för der Ablandt erner Studiauftrage - Stutiefungen	
Glushiere	getennel.com	
	Endalwigen/file Viennenssige	
	Secretoniduran .	
nalik zwan Disankawitrag		
skawathens:		
in submission		
ange Armonana		
inter-sharten	14	
ALL DATE & THE		

3.

#### Legen Sie die IP-Adresse fest.

(1) Geben Sie jede Einstellung an.

(2) Klicken Sie auf [OK].

TOP/IP	
(PAdeconsistellung nit	Manuelle Einstellung 🛛 💌
	BARP
	BOOTP
	DHOP
IP Adverse	192 . 168 . 0 . 215
≦ubretmad::	0.0.0.0
Gatevia-Adesse:	0.0.0.0
Parrwart	

[IP-Adresseinstellung durch]: Wählen Sie die Methode zum Festlegen der IP-Adresse aus.

[Manuelle Einstellung]: Ermöglicht die direkte Festlegung der IP-Adresse. Die in [IP-Adresse] eingegebene IP-Adresse wird

		für den Drucker festgelegt.
	[Automatische Erkennung]	Ruft eine IP-Adresse über
		RARP, BOOTP oder DHCP
		ab.
	[RARP]:	Ruft eine IP-Adresse über
		RARP ab. (Der RARP-Dämon
		muss aktiv sein.)
	[BOOTP]:	Ruft eine IP-Adresse über
		BOOTP ab. (Der BOOTP-
		Dämon muss aktiv sein.)
	[DHCP]:	Ruft eine IP-Adresse über
		DHCP ab. (Der DHCP-Server
		muss aktiv sein.)
[IP-Adresse]:	Geben Sie die IP-Adresse d	les Druckers ein.
[Subnet Mask]:	Geben Sie die Subnet Mask wie erforderlich ein.	
[Gateway-Adresse]:	Geben Sie die Gateway-Ad	resse wie erforderlich ein.
[Passwort]:	Geben Sie das Administrate	orpasswort für den Drucker ein
	(das Passwort, das in der R	emote UI angegeben wird).
	Wenn das Passwort nicht an	ngegeben ist, muss kein Wert
	eingegeben werden.	

#### HINWEIS

**Bei Auswahl von [RARP]** Sie können keine Werte in [IP-Adresse] eingeben.

**Bei Auswahl von [BOOTP] oder [DHCP]** Sie können keine Werte in [IP-Adresse], [Subnet Mask] und [Gateway-Adresse] eingeben.

Wenn RARP, BOOTP oder DHCP nicht verwendet werden können Wählen Sie [Manuelle Einstellung].

Wenn die IP-Adresse nach der Installation des Druckertreibers geändert wurde Geben Sie den zu verwendenden Anschluss im Druckertreiber erneut an.
Nach Änderung der IP-Adresse (Ändern des Anschlusses)

#### Nach Änderung der IP-Adresse (Ändern des Anschlusses)

Wenn Sie die IP-Adresse oder den Namen des Druckers (der auf dem DNS-Server zu registrierende DNS-Name) nach der Installation des Druckertreibers geändert haben, müssen Sie den zu verwendenden Anschluss im Druckertreiber ändern.

<sup>†</sup>Sie können erst drucken, wenn Sie den Anschluss geändert haben.

#### 👔 WICHTIG

Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden

Sie können den hier zu erstellenden Standard-TCP/IP-Port nicht verwenden.

Deinstallieren Sie den Druckertreiber und installieren Sie den Druckertreiber dann über die CD-ROM-Installation erneut.

"Deinstallation des Druckertreibers über [Canon LBP7210C-Deinstallationsprogramm]"

"Automatische Installation (empfohlene Methode)"

#### Öffnen Sie den Ordner [Drucker und Faxgeräte] oder [Drucker].

- Windows XP Professional und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Drucker und Faxgeräte] aus.
- Windows XP Home Edition
   Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Systemsteuerung] aus und klicken Sie dann auf [Drucker und andere Hardware] → [Drucker und Faxgeräte].

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol für diesen Drucker und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Eigenschaften] aus.



#### Führen Sie das folgende Verfahren durch.

- (1) Zeigen Sie die Registerkarte [Anschlüsse] an.
- (2) Klicken Sie auf [Hinzufügen].

Eigenschaften von Canon LBI Agenein Freigab Amchiliose	r (1) Fatverwaltung	Sichelvelt	Geißzeinstellungen	ProN
Canon LBP7210C Bul folgenden Anschlüssen drucken, den esten beien und makierten Ans	Die Dokumente werden ar chluss gedruckt.	4		
Ansch. Beschekung DON1: Seieler Anschluss OON2: Seieler Anschluss OON3: Seieler Anschluss DON4: Seieler Anschluss DON4: Seieler Anschluss DON4: Seieler Anschluss DON4: Seieler Anschluss DON4: Seieler Anschluss FLE: Ausgabe in Datei u USB., Vitraal printe port fo Planus Stondys/ TCP/IP Don Birourligen Planus Stondys/ TCP/IP Don Birourligen Birourligen Planus Stondys/ TCP/IP Don Birourligen Bi	Covor LEP7210C Ann Epr210C Ann Ecorigu ann	v intr.		
	1	0K	Abbrechen 0	benehmen Hille

- (1) Wählen Sie [Standard TCP/IP Port].
- (2) Klicken Sie auf [Neuer Anschluss].





Т

6.



#### Geben Sie die neue IP-Adresse oder den Namen des Druckers ein.

<sup>(1)</sup> Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen<sup>\*</sup> des neuen Druckers in [Druckername oder -IP-Adresse] ein.

\* Der auf dem DNS-Server zu registrierende DNS-Name (bis zu 78 Zeichen)

(2) Klicken Sie auf [Weiter].

Assistent zum Hinzufügen eine	s Standard-TCP/IP-Druckerports 🛛 🔀
Port hinzufügen Für welches Gerät möchten Sie	einen Pat hinzulügen?
Geben Sie einen Druckemanen	oder 4P-Adresse und Portnummer für das Gerät ein.
Druckername oder (P-Adresse	192168.0.215 (1)
Portname:	IP_192.168.0.215
	<zurick. weiter=""> ((2)achen</zurick.>

#### WICHTIG

Wenn der Drucker nicht erkannt werden kann

Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Führen Sie eines der folgenden Verfahren durch.

• Befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen und suchen Sie

#### erneut nach dem Drucker.

#### • Geben Sie die Einstellungen für [Gerätetyp] an.

(1) Wählen Sie [Standard] und dann [Canon Network Printing Device with P9100] aus.

(2) Klicken Sie auf [Weiter].

Das Gesäll	ortinformationen erfor zonnte nicht ermittelt werde	dealich m.		÷
Das Gerät wurde 1. Das Gerät ist 2. Es besteht ei 3. Das Gerät wir 4. Die Acheste i Konigieren Sie d Ausstehten auf i sicher sind, dass Geräfeten	in Netzweik nicht ernite eingescheitet, es Netzweik-vestindung, all nichtig konfiguriet, wil der verheingen Seite ist is Adresse, und Sitten Sit der Verheigen Seite zuräch die Adresse richtig ist.	it. Stellen Sie Folgen Hichlig. Heine neue Suche im Kliehren, oder wähler	des sicher: Netzwerk aus, indem Sie z n Sie diesen Gesätelyp, wer	un n Sie
⊙≦tandard	Caron Network Printing	Device with P9100		
	eliniert		Einstellungen.	

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn Sie sich über den einzugebenden Wert im Unklaren sind

Der einzugebende Wert variiert je nach dem, wie die IP-Adresse des Druckers festgelegt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter <u>"Einstellungen für das Hinzufügen eines Anschlusses"</u> oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

Klicken Sie auf [Fertig stellen].



Klicken Sie auf [Schließen].

Verfügbare Ansch	ilusstypen:	
Local Port	Bout	
prender de pe		

ar Ligenschaften von Canon LBP 7210C	
Algenein Freigabe Arrichtlisse Erweitert Fativerwaltung Sicherheit Gesätzeinstellungen Proli	
Canon LBP7210C  Auf Information Anschlässen, drucken. Die Dokumente werden auf	
An eiter verein van meterer vanomese gerinkov.       Anzehl, Bescheekung       DON4: Seieler Anzehluns       DON4: Seieler Anzehluns       FLE: Ausgabe in Datei u       P.1 Standard TCP/IP Port       P.1 Standard TCP/IP Port	
Schiellen Abbrechen Ubernehmen Hilf	5

#### Klicken Sie auf [OK].



#### 🔗 HINWEIS

#### Löschen eines nicht erforderlichen Anschlusses

Wählen Sie den zu löschenden Anschluss auf der Registerkarte [Anschlüsse] aus und klicken Sie dann auf [Löschen].

#### [I-05] Konfigurieren der Protokolleinstellungen

Sie können die Protokolleinstellungen mit der folgenden Software konfigurieren.

• Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

• FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

• NetSpot Device Installer

Sie können die allgemeinen Protokolleinstellungen mit der Canon-Software, NetSpot Device Installer, auf der mitgelieferten CD-ROM konfigurieren.

Wenn Sie Einstellungen wie die Einstellungen des DNS-Servers konfigurieren möchten, verwenden Sie Remote UI oder den FTP-Client.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.



Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

_	
_	
_	
	-
	_

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

## Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

#### Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts" Wählen Sie [Netzwerk] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

Bemate UI (Netzwerk) :	LBP3210C - Microsoft Internet Explorer		
Eater Seagecau Guada	pavoriten Egitras 2		
🔾 - 🔘 - kura 🕄	📓 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavostan 🥑 🙆	• 💩 📼	Leks
Adaque 🗿 http://192.368.0.23	\$/calijnet.ahtmi		👻 💽 Vietnein zu
RemoteUI			L8#72100
Oberste Seiten Gesiteverv	ultungo Netraesko		
	Netzwerk		Zel etzt aktus listent 🤣 ?
Als Administrator angemetidet.	Netzwerkschnittstelle Ethernet-Tielsereinstelle	gZurlicksøtzen	Peremeterikte anzeigen
Oberste Seite	Schnittstelle: F	ast Ethernet 10/100BaseT	
Geräteverwaltung	Ethernet-Treibereinstellung : A MAC-Adresse: 0	utomatische Erkennung 0 00 85 D6 F1 38	
Status	-		
Informationen	Firmware		
Funktionen		Download Site	Aktualisierung der Firmware
Netzwerk	Cabalitatella name i bi		J
Autragsverwaltung	Version : 1.	XX	
Support-Links			
			Internet



Renate UI (Netwerk) : ;LBP7210C - Microsoft Internet Explore	er	
Datei Beagesau Buerge Eavourpau Elitute S		
Garad - 🔘 - 💌 😰 🏠 🔎 Suthern 👷 Pavortan 🕯	🛛 🝰 🗟 🖸	Leta
Adregee 🍓 https://192.368.0.235/cell/net.ahtui		💌 💽 Vietnein z
Protokoli		
🗸 😣 терир		
TCP/IP		
Andern		
IP-Adresse :	192 168 0 215	
Subnetmask :	0000	
Gateway-Adresse :	0000	
DNS-Serveradresse :	0000	
DNS-Hostname :		
DNS-Domänenname :		
SNTP-Servername :		
WINS-Serveradresse :	0000	
WINS-Hostname :		
FTP-Einstellungen :	Ein	
-		
		Copyright CANON INC. 2029 All rights reserved.
		Internet

#### Konfigurieren Sie die Protokolleinstellungen.

• Festlegen der IP-Adresse

6.

- Konfigurieren der DNS-Einstellungen
- Konfigurieren der WINS-Einstellungen
- Konfigurieren der FTP-Einstellungen
- Konfigurieren der SNTP-Einstellungen (Benachrichtigen des Druckers über die Zeit über einen SNTP-Server)
- Konfigurieren der Multicast Discovery-Einstellungen

1.

UI [Einste georbetan greadit governm tratras Ganad - 🔘 - 📓 🔮 🏠 🔎 Suchen 👷 Favorian 🥹 🎯 - 🌺 📟 Vieta 🚥 🔕 hépi (1192-368-0-215/csb)(edit\_top)a shéni RemoteUI 2? Die Einstellungen werden folgendermaßen geändert. Als Administrator angemeidet. OK Abbrochen Frametyp Ethernet II ٠ P-Adres Status IP-Adresse: 192 158 0 215 Informationen Subnetmask: 255 255 255 0 Funktionen Gateway-Adresse: 192 158 0 1 Netzwerk DHCP OEin ⊗ Aus BOOTP: ⊖Ein ⊛Aus RARP: ⊖Ein ⊛Aus S Internet Fertig

Legen Sie [IP-Adresse], [Subnetmask] und [Gateway-Adresse] fest.

[IP-Adresse]:	Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.
[Subnet Mask]:	Geben Sie die Subnet Mask ein, die im TCP/IP-Netzwerk verwendet wird.
[Gateway- Adresse]:	Geben Sie die Gateway-Adresse ein, die im TCP/IP-Netzwerk verwendet wird.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn DHCP, BOOTP oder RARP verwendet wird

Nachdem die Netzwerkkarte des Druckers zurückgesetzt wurde, werden die von DHCP, BOOTP und RARP abgerufenen Werte angezeigt.

(Wenn die Werte bereits zuvor angegeben wurden, überschreiben diese die abgerufenen Werte.)

#### Wenn Sie die IP-Adresse geändert haben

Wenn Sie die IP-Adresse des Druckers nach der Installation des Druckertreibers geändert haben, stellen Sie den für den Druckertreiber zu verwendenden Anschluss neu ein. Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise beim erneuten Einstellen des Anschlusses finden

Sie unter "Festlegen der IP-Adresse".



Remote UI (Firstellunge)	n für TCP/IP-Protokall ändern) : ; LB	P7210C - Nicrosoft Internet Explorer	
Date: Seagecau Busys	Bavantan Egoras (		27
🕝 2.164 + 🔘 · 💌	📓 🏠 🔎 Suchen 🤺 Pevonton	🕘 🝰 - 🍓 📼	Linka
Adhegee 👔 hdtps (0192-368-0-2	tš/cab/edt_topp.shtml		💌 💽 Viechsein zu
RemoteUI			L8P72100
Oberste Seites Getätever	wakunga Metawerka Eretalungan ka	TCP/TP-Protokol Anderno	
	Einstellungen für TCP/	IP-Protokoll ändern	Zalatzt aktus kriett 1805 2012 08-55-46
Als Administrator angemeldet	Die Einstellungen werden fol	gendermaßen geändert.	OK Abbrachen
Abmelden Oberste Seite	Frametyp:	EthernetII	
Geräteverwaltung	IP-Adresse		
Informationen	IP-Adresse:	192 158 0 215	
Funktionen	Subnetmask:	255 255 255 0	
Netzwerk	Gateway-Adresse: DHCP	0 Ein @ Aus	
	BOOTP:	⊖Ein ⊗ Aus	
	RARP:	⊖Ein ⊗ Aus	
Dertie			Internet

Neben der direkten Zuweisung der IP-Adresse können Sie die IP-Adresse über DHCP, BOOTP oder RARP festlegen.

Wenn Sie den Drucker erneut starten oder zurücksetzen, wird überprüft, ob die Optionen, für die [Ein] ausgewählt wurde, verfügbar sind, und die IP-Adresse über die Methode zugewiesen, die am schnellsten verfügbar ist. Die Optionen, für die [Aus] angegeben wurde, werden nicht überprüft.

Wenn Sie keine dieser Methoden verwenden können, weisen Sie die in [IP-Adresse] festgelegte IP-Adresse zu.

#### 👔 WICHTIG

#### Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise beim Einstellen eines Anschlusses bei Verwendung von DHCP, BOOTP oder RARP

Siehe <u>"Einstellungen für das Hinzufügen eines Anschlusses"</u> oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

#### 🔗 HINWEIS

#### Wenn DHCP, BOOTP oder RARP verwendet wird

- Da die Überprüfung, ob DHCP, BOOTP und RARP verfügbar sind, ein bis zwei Minuten dauern kann, wird empfohlen, die nicht verwendeten Protokolle auf [Aus] zu setzen.
- Jeder Server oder Dämon (der DHCP-Server, BOOTP-Dämon oder RARP-Dämon) muss im Netzwerk aktiv sein.
- Geben Sie die Einstellungen f
  ür [IP-Adresse], [Subnetmask] und [Gateway-Adresse] manuell ein, auch wenn Sie DHCP, BOOTP oder RARP verwenden.
   Wenn Sie die Informationen von den Servern von DHCP, BOOTP und RARP nicht abrufen k
  önnen, werden die manuell angegebenen Werte verwendet.

#### Bei Verwendung von DHCP

Wenn Sie den Drucker aus- und wieder einschalten, können Sie möglicherweise keinen Druckvorgang durchführen. Dies liegt daran, dass eine andere IP-Adresse als die bisher verwendete zugewiesen wurde.

Wenn DHCP verwendet wird, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator und nehmen Sie

eine der folgenden Einstellungen vor.

- Angeben der Funktion Dynamische Aktualisierung von DNS
  - Konfigurieren der DNS-Einstellungen
- Angeben der Einstellungen, sodass beim Starten des Druckers stets dieselbe IP-Adresse zugewiesen wird
- **3.** Fahren Sie mit <u>Schritt 7</u> fort, wenn Sie die Einstellungen für die anderen Optionen nicht angeben.

#### Konfigurieren der DNS-Einstellungen

Geben Sie die Einstellungen für [DNS-Einstellungen] an.

Benate UI (Einstellungen f ür TCP/P-Protokall  ändern) : ; LBP 7210C	- Nicrosoft Internet Explorer 👘 🔯
gatei gearbeean greadit gavantan Ejoras (	N
Garat - 💭 - 💌 🗟 🏠 🔎 Suthern 👷 (	🛛 🕹 🔤 🛛 🗤
Adrogen all https://192.368.0-219/cohjeckt_topip.shtml	🗹 💽 Viedwein zu
DNS-Einstellungen	î
DNS-Serveradresse:	0080
Dynamische Aktualisierung von	DNS: OEn @Aus
DNS-Hostname:	
DNS-Domänenname:	
2	
WINS-Einstellungen	
WINS-Rückführung: :	
WINS-Serveradresse :	0000
WINS-Hostname :	
Bereichs-ID :	
FTP	
a Partig	S Internet

[DNS-Serveradresse]: Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers ein.

[Dynamische	Wenn Sie die Funktion Dynamische Aktualisierung von DNS
Aktualisierung von	verwenden möchten, setzen Sie die Option auf [Ein].
DNS]:	Wenn Sie die Funktion Dynamische Aktualisierung von DNS nicht
	verwenden möchten, setzen Sie die Option auf [Aus].
[DNS-Hostname]:	Geben Sie den Hostnamen ein, der dem DNS-Server hinzugefügt
	werden soll.
[DNS-	Geben Sie den Namen der Domäne ein, zu der der Drucker gehört.
Domänenname]:	<ul> <li>Eingabebeispiel: "example.com"</li> </ul>

<sup>†</sup>In dem folgenden Fall muss DNS verwendet werden.

Wenn eine Namensrückführung mit dem SNTP-Servernamen durchgeführt wird, um die SNTP-Client-Funktion einzurichten (Wenn Sie den SNTP-Servernamen angeben) Konfigurieren der SNTP-Einstellungen (Benachrichtigen des Druckers über die Zeit über einen SNTP-Server)

#### 👔 WICHTIG

#### Dynamische Aktualisierung von DNS

Dynamische Aktualisierung von DNS ist eine Funktion, mit der die IP-Adresse des Geräts und die als Hostname und Domänenname angegebenen Namen dem DNS-Server automatisch hinzugefügt werden.

Diese Funktion kann in der Umgebung verwendet werden, in der ein dynamischer DNS-Server verwendet wird.

#### Bei Verwendung der Funktion Dynamische Aktualisierung von DNS

Sie müssen die IP-Adresse, den Hostnamen und den Domänennamen des DNS-Servers festlegen.

#### Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise beim Einstellen eines Anschlusses bei Verwendung von DNS

Siehe <u>"Einstellungen für das Hinzufügen eines Anschlusses"</u> oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

## 2. Fahren Sie mit <u>Schritt 7</u> fort, wenn Sie die Einstellungen für die anderen Optionen nicht angeben.

#### Konfigurieren der WINS-Einstellungen

1 Geben Sie die Einstellungen für [WINS-Einstellungen] an.

a Remote UI (Einstellungen Gi	r TCPVP-Protokall Andern) : ; LBP7210C -	Nicrosoft Internet Explorer	50	×
Date: Bearporau Busite Dava	ntan kyonas g			Q.
3 and • 🔘 · 🖹 💈	🕅 🟠 🔎 Suchen 🤺 Pevortan 🧐 👔	🍰 - 💑 🖂	Leitz	
Adregee 🌒 http: (0192-368-0-235)(cal	dedt_topia.shtnl		💌 💽 Vieduseit	24
	DNS-Domänenname:	example.co.jp		~
	*			
	WINS-Einstellungen			
	WINS-Rückführung: :	⊛Ein O Aus		
	WINS-Serveradresse :	192 168 0 2		
	WINS-Hostname :	Example		
	Bereichs-ID :			
•	*			
	FTP			
	FTP-Einstellungen :	⊛Ein © Aus		
	٨			
	SNTP			
	SNTP-Servername :			
	Zeitzone -	W#78.00		×
🕘 Pertig			C Internet	

#### Wenn Sie die WINS-Rückführung verwenden möchten

- 1. Setzen Sie [WINS-Rückführung] auf [Ein].
- 2. Geben Sie die IP-Adresse des WINS-Servers in [WINS-Serveradresse] ein.
- 3. Geben Sie in [WINS-Hostname] den Hostnamen ein, der dem WINS-Server hinzugefügt werden soll.

 Geben Sie in [Bereichs-ID] die Bereichs-ID des NetBIOS-Namens ein, nach dem Sie vom WINS-Server aus suchen möchten. Sie können die Suche detaillierter gestalten, indem Sie die Zeichenkette durch Folgendes trennen: "." (Punkt).

#### Wenn Sie die WINS-Rückführung nicht verwenden möchten

Setzen Sie [WINS-Rückführung] auf [Aus].

Fahren Sie mit <u>Schritt 7</u> fort, wenn Sie die Einstellungen für die anderen Optionen nicht angeben.

#### Konfigurieren der FTP-Einstellungen

#### Geben Sie die Einstellung für [FTP] an.

Setzen Sie [FTP-Einstellungen] auf [Ein], wenn Sie den FTP-Server verwenden. Setzen Sie [FTP-Einstellungen] auf [Aus], wenn Sie den FTP-Server nicht verwenden.

Benote UI (Firstellungen f ür TCP/P-Protokall  ändern) : ; LBP 7710C - Nicroso	di Internet Explorer 🛛 🗐 🖸 🔯			
Dece Bengeeau Bunger Eavaurau Kitura S				
🔾 Zunak + 🔘 - 🖹 🗟 🐔 🔎 Suchen 👷 Peroton 🥑 🙆 + 🍕	enu inio			
Adhagan 🌒 hitps (7192-368-0-215) (cels) (eclt_traja_shin)	👻 💽 Wadasin zu			
A	×			
FTP				
FTP-Einstellungen :	⊖ Aus			
3				
SNTP				
SNTP-Servemame :				
Zeitzone : WE20	- 00			
Sommerzeit : OEin	® Aus			
Einstellungen Multicast Discovery				
Antwort : ③Ein	() Aus			
Bereichaname : DDrw	JLT			
*	Copyright CANON INC. 2009 All rights reserved.			
🕘 Petig	Contract Con			

2. Fahren Sie mit <u>Schritt 7</u> fort, wenn Sie die Einstellungen für die anderen Optionen nicht angeben.

#### Konfigurieren der SNTP-Einstellungen (Benachrichtigen des Druckers über die Zeit über einen SNTP-Server)

Geben Sie die Einstellungen für [SNTP] an.

🗿 Remate III ( Finstellungen für TCP/P-Protokall ändern) : ; 1.897210C - Alizonofi Internet Explorer 📰 🔲 🔯			
Deter Bengeren Bunger Einkauten Kitum 1			
G 2.mat + 🔘 · 💌	🗟 🏠 🔎 Suchan 🤺 Perioritan 🥑 👔	3• 🕹 📼	Laka
Adhegen 🌒 http://192.368.0.235/c	ahjedit_topip.shini		💌 🛃 Wiechsein zu
	FTP		
	FTP-Einstellungen :	⊛Ein O Aus	
	-		
	SNTP		
	SNTP-Servername :	sntp.exemple.com	
	Zeitzone :	WE20:00 .	
Sommerzeit : O Ein @ Aus			
	*		
	Einstellungen Multicast Discover	ν	
	Antwort :	⊖Ein ⊛Aus	
	Bereichsname :	DEPAULT	
			Copyright CANON INC. 2009 All rights reserved.
🕘 Partig			Internet

#### Wenn der DNS-Server konfiguriert ist

- 1. Geben Sie den Servernamen des SNTP-Servers in [SNTP-Servername] ein.
- 2. Wählen Sie [Zeitzone] aus.
- 3. Zur Einstellung der Sommerzeit setzen Sie [Sommerzeit] auf [Ein].

#### Wenn der DNS-Server nicht konfiguriert ist

- 1. Geben Sie die IP-Adresse des SNTP-Servers in [SNTP-Servername] ein.
- 2. Wählen Sie [Zeitzone] aus.
- 3. Zur Einstellung der Sommerzeit setzen Sie [Sommerzeit] auf [Ein].

#### 🔗 HINWEIS

#### Wenn ein SNTP-Server nicht verfügbar ist

- Sie können den Drucker über die im Computer eingestellte Zeit benachrichtigen, indem Sie wie folgt vorgehen.
  - 1. Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

"Statusfenster des Druckers"

- 2. Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Voreinstellungen (Administratoren)] aus.
- 3. Wählen Sie [Immer] in [Druckerstatus für alle Drucker] und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen [Drucker über Zeit benachrichtigen].
- Zeitzone: Die weltweiten Standard-Zeitzonen werden als Zeitunterschied (± bis zu 12 Stunden) in Bezug auf GMT\* (± 0 Stunden) angegeben. Eine Zeitzone ist eine Region, für die der gleiche Zeitunterschied gilt.

\* Die Zeit am Greenwich-Observatorium in England wird als GMT (Greenwich Mean Time) bezeichnet.

• Sommerzeit: In einigen Ländern und Regionen wird die Zeit in der Sommersaison vorgestellt.

# 2. Fahren Sie mit Schritt 7 fort, wenn Sie die Einstellungen für die anderen Optionen nicht angeben.

#### Konfigurieren der Multicast Discovery-Einstellungen

#### 🔗 HINWEIS

#### **Multicast Discovery**

Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die über SLP (Service Location Protocol) nach bestimmten Geräten sucht.

Durch Verwendung der Funktion Multicast Discovery können Sie über SLP (Service Location Protocol) von Dienstprogrammsoftware wie NetSpot Device Installer nur nach den Geräten suchen, deren Werte in [Bereichsname] bestätigt sind.

**1** Geben Sie die Einstellungen für [Einstellungen Multicast Discovery] an.

-			
Remote UI [Einstellungen f	Br. TCP/IP-Protokall Andern] : ; LBP 7210C -	Nicrosoft Internet Explore	" E E 🚨
Eater Seageeau Busite Eau	vantan Ejőres Z		
3 anut • 🔘 · 📓	🗟 🐔 🔎 Suchan 🤺 Perioritan 🥹 👔	2• 🕹 📼	Lnia
Adougues 🔕 https://192.368.0.235/c	ahjedit_topip.shini		😒 💽 Wischsein zu
	FTP		
	FTP-Einstellungen :	⊛Ein O Aus	
	*		
	SNTP		
	SNTP-Servername :	sntp.example.com	
	Zeitzone :	WE20:00 V	
	Sommerzeit :	⊖Ein ⊛Aus	
	*		
	Einstellungen Multicast Discover	γ	
	Antwort :	⊖Ein ⊛Aus	
	Bereichaname :	DEPAULT	
	*		Copyright CANON INC. 2009 All rights reserved.
Fartig			Internet

Wenn Sie den Drucker so einrichten möchten, dass er auf Suchanfragen, die die Multicast Discovery-Funktion verwenden, antwortet

- 1. Setzen Sie [Antwort] auf [Ein].
- 2. Geben Sie in [Bereichsname] den zu verwendenden Bereichsnamen ein, wenn von einer Dienstprogrammsoftware, wie NetSpot Device Installer, über Multicast nach bestimmten Geräten gesucht werden soll.

Wenn Sie den Drucker so einrichten möchten, dass er auf Suchanfragen, die die Multicast Discovery-Funktion verwenden, nicht antwortet

Setzen Sie [Antwort] auf [Aus].

2. Fahren Sie mit <u>Schritt 7</u> fort, wenn Sie die Einstellungen für die anderen Optionen nicht angeben.

### 7. Klicken Sie auf [OK].

Remote UI [Firstellunger	i für TCP/P-Protokall ändern] : ; LBP	7210C - Nicrosoft Internet Explorer	
Deter gesteten greite gewiten bjrte (			
sure all hear (1152, 163, 0, 217	Nobledit train shind	6 6 G G	Vietnein ;
RemoteUI	a contrare Solder a sun		L897210C
terriote of	ak and a Material a Cantal Annual to 1	Corto Destablish Andreas	
	Einstellungen für TCP/I	P-Protokoll ändern	Zei etzt aktualistent 💋 ?
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellungen werden folg	jendermaßen geändert.	OK Abbrochen
Abmelden	Frametyp:	Ethernet II	
berste Selte			
eräteverwaltung	IP-Adresse		
Status	IP-Adresse:	192 168 0 215	
Euskäonen	Subnetmask:	255 255 255 0	
- university	Gateway-Adresse:	192 158 0 1	
utragsvervaltung	DHCP BOOTP:	⊖Ein ⊛Aus ⊖Ein ⊛Aus	
	RARP:	O Ein ⊗ Aus	



Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Zurücksetzen].

Bemate DI (Netzwerk) : (1	.8972100 - Microsoft Internet Explorer		
Eacol Sespectul Busidia Ea	worken Egoras z		
Gant • 🔘 · 💌	🗟 🟠 🔎 Suchan 🤺 Pavoston 🤣	🙆 • 🍓 📼	Leio
Advegan 👔 http: (0192-368-0-235)	cəliğinət shtml		💌 💽 Wiechsein zu
RemoteUI			L8492100
Obende Seites Geriteverwa	bung> Netroecka		
	Netzwerk		24 ett alkaristen 1805 2012 06:55:00
Als Administrator angemeldet	Netzwerkschnittstelle		
Abmelden	Ethernet-Troiberains	tellung	Parameteriste anzeigen
Oberste Selte	Schnittstelle:	Fast Ethernet 10/100BaseT	
Geräteverwaltung	Ethernet-Treibereinstellung : MAC-Adresse:	Automatische Erkennung 00 00 85 D6 F1 38	
Status	-		
Informationen	Firmware		
Funktionen		Download Site	Aktualisierung der Firmware
Netzwerk	Coloring to Barranson	LD 500	
Autragsverwaltung	Version :	1.XX	
Support-Links	-		
<b>(1)</b>			Calenat (

→ Nachdem die Netzwerkkarte des Druckers zurückgesetzt wurde, werden die Einstellungen wirksam.

<sup>†</sup> Die Einstellungen werden auch durch einen Neustart des Druckers wirksam. (Schalten Sie den Drucker einmal aus, warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.)

#### [I-06] Einstellungselemente

Im Folgenden werden die Einstellungselemente aufgeführt, die Sie mithilfe eines Webbrowsers (Remote UI), eines FTP-Clients oder mithilfe des NetSpot Device Installer ändern können.

- Allgemeine Einstellungen
- TCP/IP-Einstellungen

#### HINWEIS

#### Informationen zu den Elementnamen

Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Zeichen in Klammern gelten ausschließlich für den FTP-Client. Beispiel: "Gerätename (SYS\_NAME)" wird abhängig von der Anwendung wie folgt unterschiedlich angezeigt.

- Webbrowser (Remote UI): [Gerätename]
- NetSpot Device Installer: [Gerätename]
- Konfigurationsdatei des FTP-Clients: [SYS\_NAME]

#### Informationen zu den Anmerkungen

Die Sternchen "\*<sup>1</sup>" und "\*<sup>2</sup>", die einigen Optionsnamen nachgestellt sind, haben folgende Bedeutung:

- \*1: Kann nicht über den NetSpot Device Installer angegeben werden. Geben Sie diese Optionen über Remote UI oder den FTP-Client an.
- \*2: Kann nur über den FTP-Client angegeben werden.

#### Allgemeine Einstellungen

Element	Beschreibung	Standardeinstellung
[Druckservername] (PS_NAME) * <sup>1</sup>	Name der Netzwerkkarte des Druckers (Druckserver) (1 bis 15 Zeichen)	CANONXXXXXX
[Gerätebezeichnung] (SYS_NAME)	Bezeichnung des Geräts (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)
[Standort] (SYS_LOC)	Installationsort des Geräts (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)
[Administrator] (SYS_CONTACT)	Name des Geräteadministrators (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)
[Telefon] (SYS_CONTACT_TEL) * <sup>1</sup>	Telefonnummer des Administrators dieses Geräts (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)
[Kommentare] (SYS_CONTACT_COMMENT) * <sup>1</sup>	Kommentare des Administrators dieses Geräts (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)
(SERVICE_MAN_NAME) * <sup>2</sup>	Name des Servicetechnikers (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)
(SERVICE_TEL) * <sup>2</sup>	Telefonnummer des Servicetechnikers (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)
(SERVICE_COMMENT) * <sup>2</sup>	Kommentare des Servicetechnikers (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)

L		
[Admin-Passwort] (ROOT_PWD)	Passwort des Geräts (0 bis 15 Zeichen)	(Leer)
[Anzeigensprache] (DISP_LANG) * <sup>1</sup>	Sprache, die in Remote UI angezeigt wird (English, French, German, Italian, Spanish, Japanese, Default)	Default
[Link] (LINK_NAME1) * <sup>1</sup> (LINK_NAME2) * <sup>1</sup>	Unter [Support-Links] in Remote UI angezeigte Verknüpfungen (Links) (0 bis 32 Zeichen)	(Leer)
[URL] (LINK_URL1) * <sup>1</sup> (LINK_URL2) * <sup>1</sup>	Unter [Support-Links] in Remote UI angezeigte URL-Adresse (0 bis 128 Zeichen)	(Leer)
[Kommentare] (LINK_COMMENT1) * <sup>1</sup> (LINK_COMMENT2) * <sup>1</sup>	Unter [Support-Links] in Remote UI angezeigte Kommentare (0 bis 64 Zeichen)	(Leer)
[Link] (DOWNLOAD_SITE_NAME) * <sup>1</sup>	Unter [Support-Links] in Remote UI angezeigte Verknüpfungen (Links) (0 bis 32 Zeichen)	Download Service
[URL] (DOWNLOAD_SITE_URL) * <sup>1</sup>	Die unter [Support-Links] in Remote UI angezeigte URL-Adresse Die URL-Adresse, die angezeigt wird, wenn auf [Download Site] auf der Seite [Geräteverwaltung] - [Netzwerk] in Remote UI geklickt wird (0 bis 128 Zeichen)	http://www.canon.com/download/
[Kommentare] (DOWNLOAD_SITE_COMMENT) * <sup>1</sup>	Unter [Support-Links] in Remote UI angezeigte Kommentare (0 bis 64 Zeichen)	Update network firmware
[SNMP v. 1] (SNMP_V1_ACCESS_ENB) * <sup>1</sup>	Zugriff über das Protokoll SNMP v. 1	YES
[Zugriffsrechte] (SNMP_V1_ACCESS_MODE) * <sup>1</sup>	Betriebsmodus des SNMP v. 1- Agenten ("Read-only" oder "Read and Write")	Read and Write
[Community-Name] (PUB_COMMUNITY) * <sup>1</sup>	Community-Name von SNMP (0 bis 32 Zeichen)	public
[SNMP v. 3] (SNMP_V3_ACCESS_ENB) * <sup>1</sup>	Zugriff über das Protokoll SNMP v. 3	NO
[TCP/IP-Druck einschränken] (TCP_CONT_ENB) * <sup>1</sup>	Ob die Benutzer mit Druckerlaubnis eingeschränkt werden sollen	NO
[Angegebene Adressen zulassen] [Angegebene Adressen ablehnen] (TCP_CONT_MODE) * <sup>1</sup>	Zulassen oder Ablehnen der Druckaufträge von Benutzern, die in [IP-Adressen] angegeben wurden (Accept, Reject)	Accept
[IP-Adressen] (TCP_CONT_LIST) * <sup>1</sup>	IP-Adressen, von denen der TCP/IP- Druck abgelehnt wird	(Leer)
[Änderungen/Überwachung von Einstellungen mit SNMP einschränken] (SNMP_CONT_ENB) * <sup>1</sup>	Ob Benutzer, die SNMP- Einstellungen überwachen oder ändern dürfen, eingeschränkt werden	NO

[Angegebene Adressen zulassen] [Angegebene Adressen ablehnen] (SNMP_CONT_MODE) * <sup>1</sup>	Zulassen oder Ablehnen der Überwachungs- oder Änderungsversuche von Einstellungen über das SNMP-Protokoll durch Benutzer, die in [IP-Adressen] angegeben wurden (Accept, Reject)	Accept
[IP-Adressen] (SNMP_CONT_LIST) * <sup>1</sup>	Die IP-Adressen, von denen die Überwachung/Änderung der SNMP- Einstellung abgelehnt wird	(Leer)
[Multicast Discovery einschränken] (SLP_CONT_ENB) * <sup>1</sup>	Ob Benutzer, die Multicast Discovery durchführen dürfen, eingeschränkt werden	NO
[Auf angegebene IP-Adressen antworten] [Auf angegebene IP-Adressen nicht antworten] (SLP_CONT_MODE) * <sup>1</sup>	Zulassen oder Ablehnen der Antwort auf Suchanfragen einer Multicast Discovery, die von in [IP-Adressen] angegebenen Benutzern durchgeführt werden (Accept, Reject)	Accept
[IP-Adressen] (SLP_CONT_LIST) * <sup>1</sup>	Die IP-Adressen, von denen Multicast Discovery abgelehnt wird	(Leer)
[Zugriff auf MAC-Adresse einschränken] (MAC_CONT_ENB)	Ob Geräte, die einen Zugriff haben, eingeschränkt werden	NO
[Angegebene Adressen zulassen] [Angegebene Adressen ablehnen] (MAC_CONT_MODE)	Zulassen oder Ablehnen der Zugriffe von einem Gerät, das in [MAC- Adressen] angegeben ist (Accept, Reject)	Accept
[MAC-Adressen] (MAC_CONT_LIST)	Die MAC-Adressen, von denen der Zugriff zugelassen oder abgelehnt wird	(Leer)
[Zugriffsprotokolle] (SEC_LOG_ENB) * <sup>1</sup>	Ob Sicherheitszugriffsprotokolle abgerufen werden sollen	NO
[Protokolltypen] (SEC_LOG_KIND) * <sup>1</sup>	Abzurufende Sicherheitszugriffsprotokolle O: Kein Zugriffsprotokoll abzurufen 1: Abgelehnte TCP/IP-Druckaufträge 2: Abgelehnte Änderungen/ Überwachung von Einstellungen mit SNMP 3: Abgelehnte TCP/IP-Druckaufträge und Abgelehnte Änderungen/ Überwachung von Einstellungen mit SNMP 4: Abgelehnte Multicast Discoveries 5: Abgelehnte Multicast Discoveries 6: Abgelehnte Änderungen/ Überwachung von Einstellungen mit SNMP und Abgelehnte Multicast Discoveries 7: Zugriff auf alle Protokolle	0
[Ethernet-Treibereinstellung]	Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit oder Übertragungsmodus	

#### TCP/IP-Einstellungen

Element	Beschreibung	Standardeinstellung
[Frametyp] (TCP_FRAME_TYPE)	Von TCP/IP verwendeter Frametyp	Ethernet II
(G_ARP_ENB) * <sup>2</sup>	Ob die Funktion Gratuitous ARP verwendet werden soll	YES
[DHCP] (DHCP_ENB)	Ob für die Festlegung der IP-Adresse DHCP verwendet werden soll	NO
[BOOTP] (BOOTP_ENB)	Ob für die Festlegung der IP-Adresse BOOTP verwendet werden soll	NO
[RARP] (RARP_ENB)	Ob für die Festlegung der IP-Adresse RARP verwendet werden soll	NO
[IP-Adresse] (INT_ADDR)	IP-Adresse des Druckers	192.168.0.215
[Subnetmask] (NET_MASK)	Subnetmask	0.0.0.0
[Gateway-Adresse] (DEF_ROUT)	Gateway-Adresse	0.0.0.0
[DNS-Serveradresse] (DNS_ADDR) * <sup>1</sup>	IP-Adresse des DNS-Servers	0.0.0.0
[Dynamische Aktualisierung von DNS] (DDNS_ENB) * <sup>1</sup>	Ob dieses Gerät für dynamisches DNS registriert werden soll	NO
[DNS-Hostname] (HOST_NAME) * <sup>1</sup>	Hostname dieses Geräts (0 bis 63 Zeichen)	(Leer)
[DNS-Domänenname] (DOMAIN_NAME) * <sup>1</sup>	Name der Domäne, zu der dieses Gerät gehört (0 bis 64 Zeichen)	(Leer)
[WINS-Rückführung] (WINS_ENB) * <sup>1</sup>	Ob WINS-Rückführung verwendet werden soll	YES
[WINS-Serveradresse] (WINS_ADDR1) * <sup>1</sup>	Adresse des WINS-Servers	0.0.0.0
[WINS-Hostname] (WINS_HOSTNAME) * <sup>1</sup>	Registrierung des WINS-Hostnamens (0 bis 15 Zeichen)	(Leer)
[Bereichs-ID] (NBT_SCOPE_ID) * <sup>1</sup>	Element zur Bestimmung des Kommunikationsbereichs des Druckers und Computers (0 bis 220 Zeichen)	(Leer)
[SNTP-Servername] (SNTP_ADDR) * <sup>1</sup>	IP-Adresse oder Name des SNTP-Servers (0 bis 64 Zeichen)	(Leer)
(SNTP_CHECK_INTERVAL) * <sup>2</sup>	Zeitintervall für SNTP-Aktualisierungen (10 min, 30 min, 1 hour, 3 hours, 6 hours, 12 hours, or 24 hours)	1 hour

[Einstellungen Multicast Discovery] (SLP_ENB) * <sup>1</sup>	Ob Suchanfragen einer Multicast Discovery beantwortet werden sollen	YES
[Bereichsname] (SLP_SCOPE) * <sup>1</sup>	Bereichsname, der in der Multicast Discovery verwendet werden soll (0 bis 32 Zeichen)	default
(USE_IP_PORT_NAME) * <sup>2</sup>	Ob der Unicast-Kommunikationsmodus verwendet werden soll	NO
[FTP-Einstellungen] (FTP_ENB) * <sup>1</sup>	Ob der FTP-Server verwendet werden soll	YES
[FTP-Zugriff für Benutzer einschränken] (FTP_LIMIT_GENUSR) * <sup>1</sup>	Ob der FTP-Zugriff der Benutzer eingeschränkt werden soll	NO
[Zeitzone] (TIME_ZONE)	Zeitzone	GMT + 0:00
[Sommerzeit] (DAYLIGHT_SAVING)	Ob die Sommerzeit verwendet werden soll	NO

#### [I-07] Initialisieren der Netzwerkeinstellungen

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen für den Drucker auf die Standardwerte zurücksetzen möchten, wählen Sie unter Remote UI, FTP-Client und NetSpot Device Installer eine Methode aus.

Wenn die Netzwerkeinstellungen mit keiner der oben aufgeführten Methoden zurückgesetzt werden können, können Sie die Netzwerkeinstellungen mit der Rückstelltaste auf dem Drucker initialisieren.

- Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über Remote UI
- Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über den FTP-Client Siehe <u>"FTP-Client"</u>.
- Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über den NetSpot Device Installer Siehe <u>"NetSpot Device Installer"</u>.
- Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über die Rückstelltaste

#### 👔 WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Initialisieren der Netzwerkeinstellungen

Vergewissern Sie sich vor dem Initialisieren der Netzwerkeinstellungen, dass der Drucker nicht benutzt wird.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen initialisieren, während der Drucker druckt oder Daten empfängt, werden die empfangenen Daten möglicherweise nicht korrekt gedruckt oder es kann zu einem Papierstau oder einer Beschädigung des Druckers kommen.

#### Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über Remote UI

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 🔗 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

## Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

#### Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts" Wählen Sie [Netzwerk] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

4.

Benote UI (Netzwerk) :	(LBP7210C - Microsoft Internet Explorer	
Datei Bearpeeau Buerpe	Eavartan Efaus S	4
3 2.mek • 🔘 · 🖹	🗟 🟠 🔎 Suthen 👷 Percetan 🥝 🙆 😓 🖂	Laka
Pathogan 🗿 Mga (1192-368-0-2)	M/calijnet.shtml	💌 🛃 Wiechsein zu
RemoteUI		LEPTING
Oberste Seites Gestieven	valtung > Netzwerko	
	Netzwerk	Zal etzt aktus kölett 1806 zenz ole szi ole
Als Administrator angemeidet.	Netzwerkschnittstelle EherrerTreitereinstellung. Zulü	Skødzen Peremeterikte anzeigen
Oberste Saite	Schnittstelle: Fast Ethernet 10/1 Ethernet-Treibereinstellung : Automatische Erk	00BaseT ennung
Status	MAC-Adresse: 00 00 85 D6 F1 38	
Informationen	Firmware	
Funktionen	Dominad	ite Aktualisierung der Finnware
Netzwerk	Schnittstellenname : NB-EC2	
	Version : 1.XX	
Support-Links		
<b>a</b>		Internet

5. Klicken Sie auf [Parameterliste anzeigen] unter [Netzwerkschnittstelle].

Remote UI (Netwerk) :	: (LBP3210C - Microsoft Internet Explorer		
Eater Sengerau Burste	Exverten Extres 2	A R -	
Gand • 🔘 · 🛃	📓 🚱 🔎 Sushen 🦅 Pevorton 🥹	🔁 • 👹 🖂	Lek
Adrogan 🕡 https://192.368.0.2	tris/calgheit.ahtmi		Vietnei
RemoteUI			
Obanda Seite - Gadilave	waltung)= Netrose ika		
	Netzwerk		Zeletzt aktus kolent 🥩 ?
Als Administrator	Netzwerkschnittstelle		
Abrielden	Ethernet-Tielberein:	tellung	Peremoteriste andeigen
Oberste Seite	Schnittstelle:	Fast Ethernet 10/100BaseT	r
Geräteverwaltung	Ethemet-Treibereinstellung : MAC-Adresse:	Automatische Erkennung 00 00 85 D6 F1 38	
Status	-		
Informationen	Firmware		
Funktionen		Developed Sta	district in the Denser
Netzwerk			Presidenting off Fillware.
Autragsverwaltung	Schnittstellenname : Version :	NB-EC2	
	al al	1.64	
0.00			Internet

6. Klicken Sie auf [Auf Standardeinstellungen zurücksetzen].



### 7. Klicken Sie auf [Ja].

🕽 Remote UI (Auf Standar	deinstellungen zurücksetzen): :18972100 - Wicrosoft Internet Explorer	
Batel Bengesau Busique	Eavartan Egitas (	4
🕒 · 🕥 🕄 🔇	🗟 🟠 🔎 Suthan 👷 Pavoston 🤣 😥 🍓 🖂	Leio
idhogaa 🗿 hitga (1192-368, 0-2	19/cahi/factulef.shimi	👻 💽 Wechanik
RemoteUI		
Oberate Seites Gestiteren	wakungs Netzwerks Farameterintes Auf Standardemeterlangen zurücknetzens	
	Auf Standardeinstellungen zurücksetzen	Zal etzt aktus ficient 🛫 ?
Als Administrator angemeidet	Die Einstellungen für die Netzwerkkarte werden auf ihre Stat	ndardeinstellungen
	zurückgesetzt. Möchten Sie den Befehl wirklich au	isführen?
Oberste Salte	Ja Nen	
Geräteverwaltung		
Status		
Informationen		
Funktionen		
Netzwerk		
Pertig		Internet

 $\rightarrow$  Die Netzwerkeinstellungen werden initialisiert.

#### Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über die Rückstelltaste

Schalten Sie den Drucker aus.



2. Schalten Sie den Drucker ein, während Sie die Rückstelltaste (A) gedrückt halten. Drücken Sie die Rückstelltaste z. B. mit der Spitze eines Kugelschreibers.



#### [I-08] Einstellungen für das Hinzufügen eines Anschlusses

Der Wert, der auf dem folgenden Bildschirm, der beim Hinzufügen eines Anschlusses angezeigt wird, in [Druckername oder -IP-Adresse] eingegeben wird, variiert abhängig von der Methode zur Festlegung der IP-Adresse des Druckers.

Assistent zum Hinzufügen eines Standard-TCP/IP-Druckerports 🛛 🔀		
Port hinzufügen Für reliches Gerät möchten Sie einen Port hinzuflägen?		
Geben Sie einen Druckemanen oder 4P-Adresse und Pothummer für das Berät ein.		
Druckemarne oder (P-Adresse:		
Potngne:		
	CZutick Weter> Abbrechen	

- Wenn Sie die dem Drucker zuzuweisende IP-Adresse manuell festlegen möchten (Wenn Sie die zu verwendende IP-Adresse kennen)
  - Geben Sie die IP-Adresse in [Druckername oder -IP-Adresse] ein.
  - Wenn Sie die IP-Adresse über den DNS-Server festlegen möchten, geben Sie die DNS-Einstellungen für den Drucker an. Geben Sie anschließend den Druckernamen (den auf dem DNS-Server zu registrierenden DNS-Namen) bestehend aus bis zu 78 Zeichen in [Druckername oder -IP-Adresse] ein.

Geben Sie den Druckernamen z. B. mit "AAA.BBB.com" an, wenn Sie den Hostnamen mit "AAA" und den Domänennamen mit "BBB.com" angegeben haben. Geben Sie jedoch "AAA.CCC.com" ein, wenn Sie den Domänennamen (CCC.com) gleichzeitig mit dem Abrufen der IP-Adresse von DHCP usw. abrufen können.

#### • Wenn Sie die dem Drucker zuzuweisende IP-Adresse über DHCP usw. festlegen möchten

 Geben Sie die Einstellungen, wie die DHCP-Einstellungen, so an, dass dem Drucker bei jedem Start stets dieselbe IP-Adresse zugewiesen wird. Weitere Informationen finden Sie im obigen Abschnitt "Wenn Sie die dem Drucker zuzuweisende IP-Adresse manuell festlegen möchten".

 Wenn dem Drucker bei jedem Start eine andere IP-Adresse zugewiesen wird, geben Sie zunächst die DNS-Einstellungen für den Drucker an. Geben Sie anschließend den Druckernamen (den auf dem DNS-Server zu registrierenden DNS-Namen) bestehend aus bis zu 78 Zeichen in [Druckername oder -IP-Adresse] ein.

Geben Sie den Druckernamen z. B. mit "AAA.BBB.com" an, wenn Sie den Hostnamen mit "AAA" und den Domänennamen mit "BBB.com" angegeben haben. Geben Sie jedoch "AAA.CCC.com" ein, wenn Sie den Domänennamen (CCC.com) gleichzeitig mit dem Abrufen der IP-Adresse von DHCP usw. abrufen können.

#### 👔 WICHTIG

#### Wenn Sie Windows Vista oder Server 2008 verwenden

Sie können den Standard-TCP/IP-Port, der über den Ordner [Drucker] erstellt wurde, nicht verwenden.

(Sie können nur den Standard-TCP/IP-Port verwenden, den Sie mit der Vorgehensweise unter

"Automatische Installation (empfohlene Methode)" automatisch erstellt haben.)

#### 📀 HINWEIS

Informationen zu den DNS-Einstellungen Siehe "Konfigurieren der Protokolleinstellungen".

#### [I-09] Ändern der Übertragungsgeschwindigkeit oder des Übertragungsmodus des Netzwerks

Sie können die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit oder den Übertragungsmodus mit der folgenden Software ändern.

#### • Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

#### • FTP-Client

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Änderung der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.

#### 👩 HINWEIS

Informationen zur Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit und zum Übertragungsmodus Normalerweise müssen Sie die Einstellung nicht ändern, da die Übertragungsgeschwindigkeit und der Übertragungsmodus des Netzwerks automatisch erkannt werden.

Wenn der Drucker mit anderen Geräten im Netzwerk nicht erfolgreich kommunizieren kann, stellen Sie die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit oder den Übertragungsmodus manuell ein.

Wenn die Einstellungen über den FTP-Client geändert werden <u>"FTP-Client"</u>

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

-	
-	
_	
	-
_	

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Dru

Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

## Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

#### Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



#### 🤣 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"
Wählen Sie [Netzwerk] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

Benote UI (Netzwerk) :	(LBP7210C - Microsoft Internet Explorer	
Dates Besignees Busidie	Eavantan Kigras (	<b>A</b>
Ganat • 🔘 · 🖹	🗟 🐔 🔎 Suthen 👷 Perceton 🥝 😥 - 🌺 🗔	Linka
Pathogan 🗿 Mga (1192-368-0-2)	Milcalulneit.ahtul	💌 💽 Wechsein zu
RemoteUI		L8#?210C
Oberste Seite » Gestleven	valturg> Netree ika	
	Netzwerk	Ziel etst aktualisiset 🤨 ?
Als Administrator angemeldet.	Netzwerkschnittstelle	Encounter (interpretations
	Entrie international	Palantele interactingen.
	Schnittstelle: Fast Ethernet 10/100Bas	ieT
Geräteverwaltung	Ethemeb:Treibereinstellung : Automatische Erkennur MAC-Adresse: 00 00 85 D6 F1 38	פו
Status		
Informationen	Firmware	
Funktionen	Download Site	Aktualisierung der Pinnware
Netzwerk	Cololitatella seconda da Barra	
Autragsverwaltung	Version : 1.XX	
<b>a</b>		Internet

**5.** Klicken Sie auf [Ethernet-Treibereinstellung] unter [Netzwerkschnittstelle].

Remote UI (Netzwerk) :	(LBP3210C - Microsoft Internet Explorer		
Datei Besigesau Guerga	Eavantan Elginas (		
3 2.red • 🔘 · 🖹	🗟 🟠 🔎 Suchen 🤺 Pavorton 🥝	💁 🍓 🖂	Leika M
Adregae 🗿 http://192.368.0.21	B(csh)net.shtni		💌 💽 Wechsein zu
RemoteUI			L8#7210C ^
Obende Seites Geritteven	valung's Netroecks		
	Netzwerk		Zal etzt aktus kölent 🤣 ?
Als Administrator angemeidet	Netzwerkschnittstelle		
Abmetclen	Ethernet-Trailbere ind	ellung	Peremeteriste enzeigen
Oberste Seite	Schnittstelle:	Fast Ethernet 10/100Bas	eT
Geräteverwaltung	Ethernet-Treibereinstellung : MAC-Adresse;	Automatische Erkennung 00 00 85 D6 F1 38	g
Status	*		
Informationen	Firmware		
Funktionen		Download Site	Aktuelisierung der Fintware.
Netzwerk	Contraction of the second s		
Autragsverwaltung	Version :	1.XX	
	-		
<b>a</b>			😨 Internet

## Ändern Sie die Einstellung für [Ethernet-Treibereinstellung].

(1) Ändern Sie die Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit oder den Übertragungsmodus.

(2) Klicken Sie auf [OK].

6.

🖥 Remole VI (Ethernet-Treitereinstellung ändern) : ;1897210C - Nicrosoft Internet Explorer 🖉 🖸 🔯						
Date: Besqueau Busque La	Dates Bengeseau Bungar Exwantau Kitano C					
🗿 2.mak + 🔘 - 💌	🔇 anat = 🔘 - 🖹 📓 🟠 🔎 Suthern 👷 Proventern 🥹 🎯 - 🌺 🖂					
Adhegen 👔 http://192.368.0.235/	abjedt_netspeed.stimi	👻 💽 Wiechsein zu				
RemoteUI		LEFT210C				
Obarda Seites Geritleverwal	tung > Netzwerk > Ethernet-Trainsversetalung änderne					
	Ethernet-Treibereinstellung ändern	Zaletzt aktus kriett 19605-2012-10102104				
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellung wird folgendermatien geändert.	OK (2) radien				
Abmelden Oberste Seite	Ethemet-Treibereinstellung : Automatische Erkennung 10 Base-T (Habdaplet) 10 Base-T (Voldaplet) 10 Base-T (Vold					
Geräteverwaltung	100 Bese-TX (Vslduplex)					
Status	A					
Informationen						
Funktionen						
Netzwerk						
Autragsverwaltung						
Support-Links						
🕘 Fertig		Internet				

7. Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Zurücksetzen].

Bemate UI (Netzwerk) :	(LBP3210C - Microsoft Internet Explorer		
Eater Bespecau Busitys	gavantan kignas g		27
3 2.red • 🔘 · 💽	🗟 🟠 🔎 Suchan 🤺 Pavorton 🥝	🙆 • 🍓 🖂	Linka
Adveges 🗿 http://192.368.0.2	19/csh/net.shtml		Mischaelin zu
RemoteUI			L8#22100
Oberate Seite - Genitever	wabungo Neteweko		
	Netzwerk		Zal etzt aktus kölert 1808-2012 10:00:20
Alo Administrator angemeldet.	Netzwerkschnittstelle Ethernet-Troibereins	tellung	Paremete fiste anzeigen
Cherste Saite	Schnittstelle:	Fast Ethernet 10/100BaseT	
Geräteverwaltung	Ethernet-Treibereinstellung : MAC-Adresse:	100 Base-TX (Voliduplex) 00 00 85 D5 F1 38	
Status			
Informationen	Firmware		
Funktionen		Download Site	Aktualisierung der Finnware.
Netzwerk			,
Autragsverwaltung	Schnittstellenname : Version :	NB-EC2 1.XX	
	-		
Fertig			Internet

→ Nachdem die Netzwerkkarte des Druckers zurückgesetzt wurde, werden die Einstellungen wirksam.

\* Die Einstellungen werden auch durch einen Neustart des Druckers wirksam. (Schalten Sie den Drucker einmal aus, warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.)

## [I-10] Ändern des Anschlussnamens des Druckers

Sie können den Anschlussnamen des Druckers (Druckservername) mit der folgenden Software ändern.

• Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

• FTP-Client

Sie können die Einstellungen ändern, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Änderung der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.



Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

2

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.

😼 Cana	m LBP7210C				
<u>≜</u> uftrag	Optionen Ellfe				
	Voreinstellungen (Benutzer) Vogeinstellungen (Administratoren)				
	≱rfornøtionen zu Verbrauchanøberialen Zikleinformationen Djenstprogramm Gerätesinstellungen ►				
	Aangle LE Albusisieren	×			
Details	zum Druckauftrag				
Dokur	reninane:				
Benut	Benutzemene:				
Comp	Azerana:				
Seiter	ducker:				
IP_192.10	68.0.215				

 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

#### Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können

Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

#### Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

0

#### **Q** Melden Sie sich als Administrator an.

- (1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.
- (2) Klicken Sie auf [Anmelden].

Benote UI (Oberste Seite) : ;	INP7210C - Wicrosoft Internet Explorer		
Sacel Sergecou Buside Davau	4		
🔇 Arish - 🕥 - 🖹 🗿 🟠 🔎 Suthen 👷 Favortan 🧐 😥 🌺 🖂			E Linka
Advages 🔊 http://192.368.0.235/csb/	Adregee 🗿 http://192.368.0.23%/caldtop.chtml		
RemoteUI			L843/00
Oberate Seite>		_	
0	berste Seite		Zal etzt aktus kösett 18/05 2012 08/54/05
Kicken Sie auf die Schaftliche unten, um sich als Administrator eitrusloggen. Admin-Passwort: Die Angebe der Derstenantet ingen geben Sie die Armeinstelspessivent ein unt melden sich au	Gerätestatus <b>Oter Drucker i</b> Gerätebezeichnung: Produktname: LBP721 Standort:	st bereit.	
Oberste Saite	Papierinformationen		
Geräteverwaltung	Paplerzufuhr	Verfugbares Papier	Benutzerdefiniertes Papierformat
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ofine	
🕘 Partig			Statemet

## 🧭 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden.

"Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"



🕽 Remote UI (Netzwenk) : ; LBP7210C - Microsoft Internet Explorer 🛛 😨 🗖					
Eater Seagecau Busidie	pere georderen grechte gevorten tigtes (				
🔇 2.red • 🔘 · 💌	🗟 🐔 🔎 Suchan 🤺 Pavonton 🥝	🙆 - 🍓 📼 Lato			
Adhegen 🗿 https://192.368.0.23	S/celu/net.shtml	Madasib :			
RemoteUI		LEPPINE			
Oberste Seites Gesiteverv	ulung> Netneck>				
	Netzwerk	Zieleza aktualistent 🙂 ?			
Als Administrator angemeldet. Abmistoer	Netzwerkschnittstelle Etiomol-Tiolberein	tellung. Zulicksetzen Peremeterikte anzeigen.			
Oberste Seite Geräteverwaltung	Schnittstelle: Ethernet-Treibereinstellung :	Fast Ethernet 10/100BaseT Automatische Erkennung			
Status	MAC-Adresse:	00 00 85 06 F1 38			
Informationen	Firmware				
Funktionen	_	Download Site Aktualisierung der Finnware			
Netzwerk	Schnittstallannama	NB-EC2			
Autragsverwaltung	Version :	1.XX			
Support-Links					
<b>a</b>		Statemet			

3 Remote III (Netwee	k) : (L8P3210C - Microsoft Internet Explor	er.	
Datei Bespetau Bus	de Esvartan Egras z		A
Ganak • 🔘 -	🖹 🗟 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavortan	🛛 🙉 🗟 🖂	Leika
Advages 📦 https://192.365	1.0.215/csl/net.shtnl		Miechaelin zu
Informationen	Firmware		
Funktionen		Download Site Aldual	icierung der Firmware
Netzwerk			,
Autragsverwaltung	Schnittstellenname : Version :	NB-EC2 1.XX	
Support-Links	<b>A</b>		
	Allgamain		
	Migeniem		
			Anden
	Druckservername :	CANONCEA182	
	-		
	Protokoli		
	🗸 🔎 терле		
	TCP/IP		
	Accient		

## Ändern Sie die Einstellung [Druckservername].

- (1) Ändern Sie den Anschlussnamen des Druckers (Druckservername).
- (2) Klicken Sie auf [OK].

6.

🖥 Remote Ut (Allgemeine Einstellungen ändern) : ; 1897210C - Wiczosoft Internet Explorer 🛛 📰 🔯				
Eaco Boolgoeau Buerge Eau	Back Bengeleau Bunga Envirolau Ellans I			
🔾 - 🔘 - king	😋 Landa = 🔘 - 🖹 📓 🕼 🔎 Suchen 🤺 Perioritan 🤣 😥 - 🌺 📼			
Advagen 🗿 https://192.368.0.235/c	shjedit_genesal shini	👻 💽 Wiechsein zu		
RemoteUI		L87214C 📤		
Oberste Seites Geritteverwah	ung» - Netzwerk» Allgemeine Einstellungen ändern>			
	Allgemeine Einstellungen ändern	Zal etzt alkus lei ett 😰 ?		
	Die Einstellung wird folgendermaßen geändert.			
Als Administrator angemeidet.		OK (2)bradken		
Oberste Seite	Druckservername : CANCNCEA102 (1)			
Geräteverwaltung				
Status				
Informationen				
Funktionen				
Netzwerk				
Support-Links		~		
🕘 Partig		S Internet		

## [I-11] Überprüfen und Angeben des Unicast-Kommunikationsmodus

## Informationen zum Unicast-Kommunikationsmodus

Der Unicast-Kommunikationsmodus verwendet für die Kommunikation die Unicast-Methode beim Senden des Status vom Drucker, was in der Regel nicht vom Broadcast-Kommunikationsmodus durchgeführt wird.

Wenn Sie den Drucker in einer Netzwerkumgebung verwenden möchten, in der der Broadcast-Kommunikationsmodus nicht verwendet wird, müssen Sie den Modus in den Unicast-Kommunikationsmodus wechseln.

Wenn Sie den Unicast-Kommunikationsmodus verwenden möchten, legen Sie die Druckereinstellungen für den Wechsel in den Unicast-Kommunikationsmodus über den FTP-Client fest.

#### **WICHTIG**

Wenn der Unicast-Kommunikationsmodus verwendet wird Da dies die Verwaltung Ihrer Netzwerkumgebung betrifft, wenden Sie sich unbedingt an Ihren Netzwerkadministrator.

## Einrichten des Druckers für den Wechsel in den Unicast-Kommunikationsmodus

#### Starten Sie die Eingabeaufforderung.

Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] →
 [Zubehör] → [Eingabeaufforderung] aus.

## 2. Geben Sie "ftp <die IP-Adresse des Druckers>" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

• Eingabebeispiel: "ftp 192.168.0.215"

## **HINWEIS**

Wenn Sie sich über die IP-Adresse des Druckers im Unklaren sind Sehen Sie im Netzwerkstatusbericht nach, der unter <u>"Drucken des Status zur Überprüfung des</u> <u>Druckerstatus"</u> gedruckt wurde, oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

**3.** Geben Sie "root" als Benutzername ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

# 4. Geben Sie das Administratorpasswort ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Administratorpasswort noch nicht festgelegt wurde, geben Sie keinen Wert ein, sondern drücken die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

# Geben Sie "get config <der Dateiname>" ein und drücken Sie dann [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

→ Die Konfigurationsdatei wird heruntergeladen. Die f
ür <der Dateiname> eingegebenen Zeichen werden zum Namen der heruntergeladenen Konfigurationsdatei.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn die Konfigurationsdatei nicht gefunden werden kann

Suchen Sie nach der Konfigurationsdatei mithilfe der Dateisuchfunktion Ihres Betriebssystems. (Das Download-Verzeichnis für die Konfigurationsdatei variiert abhängig vom Betriebssystem oder den Einstellungen.)

6. Öffnen Sie die heruntergeladene Konfigurationsdatei in Notepad oder einem ähnlichen Texteditor.





#### Ändern Sie "USE\_IP\_PORT\_NAME" zu "YES" (Ja).

# 9. Geben Sie "put <der Dateiname> CONFIG" ein und drücken Sie dann [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Geben Sie in <der Dateiname> den Namen der Konfigurationsdatei ein, der eingegeben wurde, als die Datei heruntergeladen wurde.

#### Geben Sie "get reset" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

- → Nachdem die Netzwerkkarte des Druckers zurückgesetzt wurde, werden die Einstellungen wirksam.
  - † Die Einstellungen werden auch durch einen Neustart des Druckers wirksam. (Schalten Sie den Drucker einmal aus, warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.)

**1** Geben Sie "quit" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

**12** Geben Sie "exit" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

 $\rightarrow$  Die Eingabeaufforderung wird geschlossen.

#### WICHTIG

Wenn in den normalen Modus (Broadcast-Kommunikationsmodus) zurückgekehrt wird Ändern Sie "USE\_IP\_PORT\_NAME" zu "NO" (Nein).

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn die Meldung <Netzwerkkartenfehler> angezeigt wird

Wenn die Meldung <Netzwerkkartenfehler> im Statusfenster des Druckers angezeigt wird, nachdem der Unicast-Kommunikationsmodus festgelegt wurde, aktualisieren Sie die Anzeige des Statusfensters des Druckers.

## [I-12] Überprüfen der MAC-Adresse

Sie können die MAC-Adresse des Druckers mit den folgenden Methoden überprüfen.

#### Überprüfung auf der Druckereinheit

Die MAC-Adresse wird auf der Druckereinheit unter (A) angegeben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



#### Überprüfung auf dem Netzwerkstatusbericht

Die MAC-Adresse wird auf dem Netzwerkstatusbericht unter (A) angegeben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.



## Drucken des Netzwerkstatusberichts

"Drucken des Status zur Überprüfung des Druckerstatus"

#### Überprüfung über Remote UI

Die MAC-Adresse wird auf der Seite [Netzwerk] in [Geräteverwaltung] unter (A) angegeben, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

🗟 Remote UI (Netzwork)	: ; LIBP7210C - Microsoft Internet Explorer 🛛 🔲 🖬 🔀				
Eater Bearpeeau Busitys	pero geoderan grade zavartan kitras z				
3 2.red • 🕥 · 💌	👔 🙆 🏠 🔎 Suthen 👷 Paroston 🤣 👰 🕞 👘 👘				
Adregen 🗿 http://192.368.0.3	ethjohjvet.d.tui 👻 🛐 Wadaala zu				
RemoteUI	Lifetzinic 🔷				
Oberste Seiten Gestleve	matungo Netewarko				
	Netzwerk Zwietrakowska 🐲 ?				
Als Administrator angemeldet.	Netzwerkschnittstelle				
	Ehernet-Troberoinstellung Zulicksetzen Peremeteriste anzeigen.				
Oberste Seite	Schnittstelle: Fast Ethernet 10/100BaseT				
Geräteverwaltung	Ethemet-Treibereinstellung : Automatische Erkennung MAC-Adresse: 00 00 85 D6 F1 38 (A)				
Status					
Informationen	Firmware				
Funktionen	Download Site Advaliderung der Firmware .				
Netzwerk					
Autragsverwaltung	Version : 1.XX				
8	Discret				

## **OHINWEIS**

**Informationen zu Remote UI** Siehe <u>"Remote UI"</u>.

## [I-13] Druckserverumgebung (Druckerfreigabe)

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Druckserverumgebung (Druckerfreigabe)"



Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Konfigurieren des Druckservers"



## [I-15] Installation auf Clients

Klicken Sie auf den folgenden Link, um den Inhalt anzuzeigen.

"Installation auf Clients"



## [J] Verwalten und Konfigurieren des Druckers



## [J-02] Statusfenster des Druckers

Im Statusfenster des Druckers können Sie den Druckerstatus überprüfen (z. B. den Status von Vorgängen und die Auftragsinformationen), die Druckvorgänge steuern usw.

- Verfügbare Funktionsvorgänge im Statusfenster des Druckers
- Funktionen im Statusfenster des Druckers
- Anzeigen des Statusfensters des Druckers

## Verfügbare Funktionsvorgänge im Statusfenster des Druckers

Sie können u.a. die folgenden Vorgänge im Statusfenster des Druckers durchführen.

- Überprüfen der Einstellungen und Lösungen, wenn ein Fehler auftritt oder ein Druckvorgang nicht ausgeführt wird
  - "Im Statusfenster des Druckers wird eine Meldung angezeigt"
- Abbrechen eines Auftrags
   "Abbrechen eines Auftrags"
- Überprüfen des Druckerstatus und der Informationen (z. B. Benutzername und Dokumentname) zum aktuellen Druckauftrag
  - "Überprüfen des Druckerstatus im Statusfenster des Druckers"
- Durchführen von Dienstprogrammfunktionen, wie Kalibrierung und Reinigung der Fixierwalze
   <u>"Kalibrieren des Druckers"</u>
  - "Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs""
  - "Reinigen des Drucker-Innenraums"
  - "Drucken des Status zur Überprüfung des Druckerstatus"
- Angeben der Einstellungen für die Druckereinheit, darunter Registrieren von Papierformaten für die Kassetten und Festlegen der IP-Adresse
  - "Einlegen von Papier und Registrieren des Papierformats"
  - "Einstellen des Energiesparmodus"
  - "Festlegen der IP-Adresse"

#### Funktionen im Statusfenster des Druckers



(1)	Menüleiste	
	Menü [Auftrag]:	Sie können einen Auftrag abbrechen, einen Auftrag, der aus einem
		bestimmten Grund während des Druckens angehalten wurde, wieder
		aufnehmen oder die Druckerwarteschlange anzeigen.
	Menü [Optionen]:	Sie können Dienstprogrammfunktionen durchführen, die Einstellungen
		für die Druckereinheit angeben usw.
	Menü [Hilfe]:	Verwenden Sie dieses Menü, um die Hilfe und Versionsinformationen
		anzuzeigen.
(2)	Symbolleiste	
	(Druckerwarteschlange):	Zeigt die Druckerwarteschlange, eine Funktion von Windows, an.
		Nähere Informationen zur Druckerwarteschlange erhalten Sie in der
		Windows-Hilfe.
	Netualisieren):	Ruft den Druckerstatus ab und aktualisiert die Anzeige des
		Statusfensters des Druckers.
	informationen zu Verbrauchsmaterialien)	Zeigt das Dialogfeld [Informationen zu Verbrauchsmaterialien] an. Sie
		können den Status der Tonerpatronen überprüfen.
(3)	[Symbol]:	Zeigt den Druckerstatus an.
(4)	[Meldungsbereich]:	Zeigt Meldungen zum Druckerstatus an.
(5)	[Meldungsbereich] (Zusatzbereich):	Zeigt zusätzliche Informationen an (Situationserläuterungen, Lösungen
		usw.), wenn ein Fehler oder Ähnliches auftritt.
(6)	[Animationsbereich]:	Zeigt den Druckerstatus mithilfe einer animierten Grafik an. Zeigt
		abhängig vom Druckerstatus den Druckfortschritt oder
		Fehlerbedingungen an.
(7)	[Anzeigebereich für Auftragsinformationen]:	Zeigt Informationen zum Auftrag an.
(8)	[Fortschrittsanzeige]:	Zeigt den Druckfortschritt des aktuellen Auftrags an. Die Anzeige
		nimmt allmählich zu und gibt so den Druckfortschritt an.
(9)	[Statusleiste]:	Zeigt das Gerät an, mit dem der Drucker verbunden ist.
(10)	) [ ] (Fehler beheben):	Sie können einen Auftrag, der während des Druckens aus einem
	_	bestimmten Grund angehalten wurde, wieder aufnehmen.
(11)	) [ [] (Auftrag abbrechen):	Bricht den aktuellen Auftrag ab. Wenn der Auftrag eines anderen
		Benutzers gedruckt wird, wird die Schaltfläche [Auftrag abbrechen] in
		Grau angezeigt.

## **OHINWEIS**

Nähere Informationen zu den einzelnen Optionen im Statusfenster des Druckers Siehe Hilfe.

"Informationen zur Verwendung der Hilfe"

## Anzeigen des Statusfensters des Druckers

Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten, das Statusfenster des Druckers anzuzeigen.

• Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔡 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



• Klicken Sie im Druckertreiber z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

Eigenschaften von Canon LBP Seie eivichen Endverabeitung Pa	rz100 ierzufułki Qualitiki		8
Dolt 🚺 Ausgebegethode: 🎯 Dr	andardeinste lungen ack	<ul> <li>Hmaliger[]. Besteler[].</li> </ul>	
	Seiterigenst: Auropheformat: Lopien: Aunicipung A @ Hochin	A4 An Selerfornat arpassen 1 (t bis 999) omat	2
A4 (5 kalenzy Auto)	Segenlayout: Menuele Skaljerung Skalerungs	1 ad 1	×
Eindelungen angeigen	Mosenzeichen More Wosenzeichen: definierter Popierformot	VERTRALLICH Werrerzeichen b Sgönspfionen	eabeiten
		OK Abbrechen	Hille

#### 🔗 HINWEIS

#### Automatisches Anzeigen des Statusfensters des Druckers

Wenn das Statusfenster des Druckers nicht angezeigt wird, wird das Symbol für das Statusfenster des Druckers in den folgenden Fällen automatisch angezeigt.

- Wenn ein Fehler während des Druckvorgangs aufgetreten ist
- Wenn eine Tonerpatrone demnächst während des Druckvorgangs ersetzt werden muss
- Wenn eine Tonerpatrone das Ende ihrer Nutzungsdauer während des Druckvorgangs erreicht hat

Durch Klicken auf dieses Symbol kann das Statusfenster des Druckers angezeigt werden.



 Das Symbol wird unter Umständen auch in den oben aufgeführten Fällen abhängig von den Einstellungen für das Dialogfeld [Voreinstellungen (Benutzer)] oder [Voreinstellungen (Administratoren)] im Statusfenster des Druckers nicht angezeigt.
 Nähere Informationen zu dem Dialogfeld [Voreinstellungen (Benutzer)] oder [Voreinstellungen (Administratoren)] finden Sie in der Hilfe.
 "Informationen zur Verwendung der Hilfe"

## [J-03] Remote UI

Remote UI ist eine Software, mit der Sie den Drucker über einen Webbrowser verwalten können. Durch Zugriff auf den Drucker von einem Webbrowser über ein Netzwerk können Sie den Druckerstatus oder die Auftragsprotokolle überprüfen und verschiedene Einstellungen angeben.

- Funktionen von Remote UI
- <u>Remote UI-Systemanforderungen</u>
- Starten von Remote UI
- Bildschirmlayout von Remote UI
- Anmelden als Administrator
- Ändern der Remote UI-Displaysprache
- Verwalten von Druckaufträgen
- Anzeigen oder Ändern von Support-Links

## **Funktionen von Remote UI**

#### Es wird keine spezielle Software benötigt.

Remote UI kann über einen Webbrowser gesteuert werden. Sie benötigen keine spezielle Software zur Steuerung von Remote UI.



#### Der Druckerstatus kann von einem entfernten Ort überprüft werden.

Sie können den aktuellen Druckerstatus, Druckerinformationen, Druckauftragsprotokolle usw. überprüfen. Darüber hinaus können Sie den Drucker von einem entfernten Computer verwalten.

Remote UI (Oberste Seite)	:1897210C - Microsoft Internet Explore	N.			
Eater Seageeau Bueste Eau	orten Egras z				4
🔇 2.ret • 🔘 · 🛃 🛛	🗟 😭 🔎 Suchan 🤺 Pevortan 🥝	🔊 - 🍓 📼	9		la <sup>#</sup>
Advages 🗿 https://192.368.0.235/c	inte-polyle			👻 💽 Wieche	in zu
RemoteUI					<
Oberste Sailab					
	Oberste Seite			Zai etzt aktus kölett 18/06 2012 10:00:52	
Klicken Sie auf die Schaftläche unten, um sich als Administrator einzuloggen.	Gerätestatus   Der Drucker Gerätebezeichnung:	ist bereit.			
Zur Angebe der Gestellendtellungen geben Bie das Achreisthratopasisweit ein und melden sich an	Produktname: LBP72 Standort:	100			
Oberste Seite	Papierinformationen				Ĩ
Geräteverwaltung	Papierzufulu	Verføgbares Papler	Benutzerdefiniertes Papierfor	mat	
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ofme			
Tertig				Internet	16

#### Zentrale Verwaltung aller Druckereinstellungen mit dem Administratorpasswort

Nur der Administrator kann die Einstellungen konfigurieren oder die zur Druckerverwaltung gehörenden Vorgänge durchführen, indem das Administratorpasswort festgelegt wird.

Remote UI (Oberste Seite):	: LBP721DC - Wicrosoft Internet Expl	larez	
Eater Seageeau Buside Eau	oritan Egitas Z		
3 2.ret - 🔘 · 💌	🗟 🐔 🔎 Suchen 🤺 Perventan 🍕	ی 😓 🗟 🕲	Leita
Advages 🗿 http://192.368.0.235/c	shittop at thi		💌 🛐 Wechselm zu
RemoteUI			Larrande 🗠
Obernte Saite>			
	Oberste Seite		Zai etat aktua kolent 1805 2012 08-54 05
Kicken Sie auf die Schattfläche unten, um	Gerätestatus 🔍 Der Druck	er ist bereit.	
etrustoggen. Admin-Passwort: Dar Argebe der Gesteenstell ergen geben Bie des Administrationas swert er	Gerätebezeichnung: Produktname: LBP7 Standort:	72100	
und melden sich an.			
Oberste Seite	Papierinformationen		
Geräteverwaltung	Papierzufule	Varfugbaran Papiar Benutzerdefinierte	s Papierformat
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ohne	
Pertig	12 11 1		Internet

## **Remote UI-Systemanforderungen**

Displayfarben

- Webbrowser: Internet Explorer 4.01 SP1 oder höher Netscape Navigator 4.7 oder höher
- Betriebssystem: Ein Betriebssystem, auf dem die oben genannten Webbrowser ausgeführt werden können
- Anzeige: Auflösung

800 x 600 Pixel oder mehr 256 Farben oder mehr

#### Starten von Remote UI

Sie haben die folgenden zwei Möglichkeiten, das Statusfenster des Druckers anzuzeigen.

- Starten von Remote UI über das Statusfenster des Druckers
- Starten von Remote UI direkt über einen Webbrowser

## Starten von Remote UI über das Statusfenster des Druckers

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.
 Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



## 🔗 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



🖢 Cano	n L8P7210C	E 6 🛛
§uftreg	Optionen Ellfe	
	Yareinstellungen (Benutzer) Vageinstellungen (Administratorer)	
	3nformationen zu Verbrauchensterialen Zählerhnformationen Dienstprogramm	Ð
F	Gerätseinstelungen + Rengte LE	2
	Albushsieren	×
Details a	rum Druckauftrag	
Dokur	erinane:	
Benutz	NETWORK:	
Compu	Annane.	
Seiten	ducker:	
P_192.16	0.0.215	

 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.



#### 🔗 HINWEIS

Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

#### Starten von Remote UI direkt über einen Webbrowser

- **1** Starten Sie den Webbrowser.
- 2. Geben Sie "http://<die IP-Adresse des Druckers>/" in das Adressfeld ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.
  - Eingabebeispiel: "http://192.168.0.215/"



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

Remote UI (Oberste Seite)	: ;1897210C - Wicrosoft Internet Exp	arer	E 10 🛛	
Date: Bearpootau Buosque Sta	vantan Egitres (			
3 2.red • 🔘 · 🛃	🗟 🟠 🔎 Suthern 🤺 Peroston 🍕	ð 💁 😓 🖂	Linka M	
Adhegee 🗿 http://192.368.0.235/c	shittop shitmi		💌 💽 Wechsein zu	
RemoteUI			U#P2:00	
Oberate Saite>				
	Oberste Seite		Zai etzt aktualisi etz 😰 ?	
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um sich als Administrator	Gerätestatus O Der Druck	er ist bereit.		
etrauloggen. Admin-Passwort: Dar Angebe der Gesteeenstellungen geben Bie das Admenstratigasswort ein	Gerätebezeichnung: Produktname: LBP7210C Standort:			
und melden sich an. Anmelden				
Oberste Seite	Papierinformationen			
Geräteverwaltung	Papierzufukr	Verfugbares Papier Benutzerdet	iniertes Papierformat	
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ohne		
netig			S Internet	

#### 🚫 HINWEIS

Wenn Sie sich über die IP-Adresse des Druckers im Unklaren sind Überprüfen Sie die IP-Adresse mit einer der folgenden Möglichkeiten.

- Sehen Sie auf dem Netzwerkstatusbericht nach.
  - "Drucken des Status zur Überprüfung des Druckerstatus"
- Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

#### Wenn der Hostname des Druckers auf dem DNS-Server registriert ist

Sie können anstelle der IP-Adresse ["Hostname"."Domänenname"] eingeben.

• Eingabebeispiel: "http://my\_printer.xy\_dept.company.com/"

#### Wenn die Hauptseite von Remote UI nicht im Webbrowser angezeigt wird

Vergewissern Sie sich, dass die IP-Adresse oder ["Hostname"."Domänenname"] korrekt ist. Wenn die Hauptseite von Remote UI nicht angezeigt wird, obwohl der Wert korrekt eingegeben wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

#### Wenn ein Proxy-Server verwendet wird

Unter den Einstellungen für den Proxy-Server des Webbrowsers fügen Sie die IP-Adresse des Druckers zu [Ausnahmen] (die Adressen, die den Proxy-Server nicht verwenden) hinzu. Die Einstellungen variieren je nach Netzwerkumgebung. Fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

#### Informationen zu Cookies

Konfigurieren Sie Ihren Webbrowser so, dass Cookies aktiviert sind.

#### Starten von Remote UI

Wird Remote UI auf mehreren Computern gleichzeitig ausgeführt, gelten die zuletzt vorgenommenen Einstellungen.

Wenn Sie sich als Administrator anmelden möchten, wird empfohlen, dass nur eine Remote UI gleichzeitig ausgeführt wird.

#### Wenn Remote UI mit dem oben genannten Verfahren nicht angezeigt wird

Geben Sie "http://<die IP-Adresse des Druckers>/cab/top.shtml" in das Adressfeld ein, um Remote UI erneut anzuzeigen.

## **Bildschirmlayout von Remote UI**

	Remote UI [Oberste Seite]	: ; LBP7210C - Microsoft Internet Exp	lorer		3
	Batel Bearbeiten Societte D	avoriben Egitaat 2			14
	G 2468. + 🙄 · 🔳	🛋 🏠 🔎 Suchen 🥎 Favoriten 🤞	ð 🗟 • 🖕 🖂	Links	
	Adresse 💽 http://192.160.0.215	caib/topthind		🖌 🏹 Wedrselin a	N.
(1) -	RemoteUI			LB#7210C	
(2) _	Obarsto Seito>				-(7)
		Oberste Seite		Zvi etct alltue Brieft	(8)
	Kicken Sie auf die Schattläche unten, um sich als Administrator	Gerätestatus 😑 Der Druck	er ist bereit.		
	einzuloggen.	Gerätebezeichnung:			
(2)	Admin-Passwort:	Produktname: LBP	7210C		
(3) -		Standort:			(9)
	Zur Angebeider Geräteeinstellungen geben				
	Sie das Administratorpasswort ein				
(4) _	und malden sich an.				
(-)-		Panierinformationen			
	Oberste Seite	T aprenancement			
(5) -	Geräteverwaltung	Papierzufulu	Papier Bernstzerdefiniertes Papier	frammo	
11	Auftragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ohne		
	Support-Links	Kassette 1	Eingelegt Papier des Formats A4		
		Ē			
(6) -		Verfügbarer Toner			
		Тур	Status		
		Toner Cyan	In Ordnung		
		Toner Magenta	In Ordnung		
		Toner Gelb	in Ordnung		
			in ordinary		
		<u>ه</u>			
		Support-Links			
		Links	Kommentare		
		Download Service	Update network firmware		
		•	Copyright CAP	KIN INC. 2009 All rights reserved.	9
	E Pertig			😨 Internet	.0

(1) Zeigt die Remote UI-Hauptseite an.

- (2) Zeigt die Hierarchie der derzeit angezeigten Seite an. Wenn Sie auf einen angezeigten Seitennamen klicken, wird die Seite, auf deren Namen Sie geklickt haben, angezeigt.
- (3) Geben Sie das Administratorpasswort ein, wenn Sie sich als Administrator anmelden.
   <u>"Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"</u>
- (4) Sie können sich als Administrator anmelden, indem Sie das Administratorpasswort eingeben und dann auf diese Schaltfläche klicken.

Wenn Sie Remote UI als Administrator verwenden, können Sie sich durch Klicken auf diese Schaltfläche abmelden.

- (5) Zeigt die einzelnen Seiten für die Einstellungen an.
- (6) Wenn die Seite nach unten geblättert wird, wird das Bildlauffeld an den Anfang der Seite bewegt.
- (7) Bringt die Informationen auf der derzeit angezeigten Seite auf den neuesten Stand.
- (8) Zeigt die Hilfe für die derzeit angezeigte Seite in einem neuen Fenster an.

(9) Zeigt ein Bild des Druckers an.

Das angezeigte Bild variiert abhängig von der Verfügbarkeit der Papierzufuhroptionen.

#### Anmelden als Administrator

Wenn Sie sich als Administrator anmelden, können Sie alle Vorgänge und Einstellungen von Remote UI vornehmen.

#### Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

#### (2) Klicken Sie auf [Anmelden].

Benate UI (Oberste Seite) :	(1897210C - Wicrosoft Internet Explorer				505	
Eater Sergecou Busidie Eav	antan Egitas z					4
3 2.mat + 3 - 💽 👔	👔 🏠 🔎 Suthern 🤺 Perventam 🧐	🔊 - 🕹 🖂			Lei	• *
Advages 🗿 http: (0192-368-0-235/c	hjtopshtni				👻 💽 Wecheel	n zu
RemoteUI						
Obernte Seite>			_	_		
	Oberste Seite				Zai etzt aktualistent 😰 ?	
Klicken Sie auf die Schalthäche unten, um sich als Administrator	Gerätestatus 🔍 Der Drucker i	st bereit.				-
Admin-Passwort:	Gerätebezeichnung: Produktname: LBP721 Standort:	DC				
Zur Angebe der Geräteenstellungen geben Sie das Anmenstrationas samt ein						
Annelden (2)						
Oberste Seite	Papierinformationen					
Geräteverwaltung	Papierzufuhr	Verfugbares Papier Be	nutzerdefinierte	s Papierform	at	
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ofine				
Pertig					Internet	

#### 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"

Wenn Sie den Administratormodus verlassen Klicken Sie auf [Abmelden].

## Ändern der Remote UI-Displaysprache

Wählen Sie als Remote UI-Displaysprache eine der folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch oder Japanisch.

#### Melden Sie sich als Administrator an.

- (1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.
- (2) Klicken Sie auf [Anmelden].

Bemote UI (Oberste Seite) : ; LBS	P7210C - Wicrosoft Internet Explorer		
Date: Seagecau Busite Eavautau	Elfres 2		
🔇 2.rek • 🔘 · 🖹 📓 🦿	🟠 🔎 Sushen 🤺 Pevorton 🥝 👔	2- 🍓 📼	i Linka
Adaque 🗿 http://192.168.0.215/csh/top/	ditai		Mischaelin 2
RemoteUI			L8#7210C
Obernte Seiteb		_	
Obe	erste Seite		Zai stat akkus lidert 🤨 ?
Klicken Sie auf die Schattläche unten, um sich als Administrator	erätestatus 🔍 Der Drucker is	t bereit.	
Admin-Passwort Admin-Passwort	Perätebezeichnung: Produktname: LBP7210 Standort:	c	
Admenstratopasswert ein und melden sich an. Anmelden (2)	nisinformationan		
Oberste Seite			
Geräteverwaltung Pa	spierzufulur	Verfugbares Papier	Benutzerdefinientes Papierformat
Autragsverwaltung Me	ehrzweck-Papierfach	Ofine	
Fertig			Contract Contract

## HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"

**2.** Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

Remote UI (Information)	en]: ;18P7210C - Nicrosoft Internet	Explarer	
Eater Bearpogau Busitys	Bavantan Egitras (		4
Ganak • 🔘 · 💌	👔 🏠 🔎 Suchen 👷 Pavorton	🕘 🙆 🐁 🖂	Leio
Advegate 🔕 https://192.368.0.2	tš/cab/dev_info.stitni		💌 💽 Wadseinz
RemoteUI			L897250C
Obarda Seites Gacillaver	waltung's Informationant's		
	Informationen		24 422 345,4 86 44 18/05 2012 10:0155
Als Administrator angemeidet.	Geräteinformationen		
Abmelden			Änden
Oberste Salte	Gerätebezeichnung :		
Geräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon :		
Funktionen	- Nommentare .		
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
Autragsverwaltung	Version :	LBP/210C 0.09	
Support-Links			
Pertig			Statemet



Klicken Sie auf [Ändern] unter [Sprache].

Benote UI (Informationen) : ; (IBP3210C - Microsoft Internet Expla	iret		
Date: Sealestan Gradit Eavantan Kisras 2			A1
🔇 Arick • 🔘 - 💌 🗟 🐔 🔎 Suthern 👷 Pavorton 🥹	🔊 · 🎍 📼		Leio
Adhugan 🔊 hitpi (J192.368.0-236/cali)dev_jailo.shtini			Miecheeln zu
Support Links			*
Sprache			
			Anden
Anzeigensprache :	German		
-			
Sicherheit			
			Anden
Admin-Passwort :	Nicht angegeben		
FTP-Zugriff für Benutzer :	Nicht eingeschränkt		
SNMP-Einstellungen			
SNMP v. 1 :	Ein		
Zugriffsrechte :	Lesen und Schreiben		
Community-Name :	public		
SNMP v 3 -	Åi in		×
E Fertig		S Intern	et



## **4.** Wählen Sie [Anzeigensprache].

Remote UI (Anzeigensp	rache Andern) : ;LBP7210C - Alicrosc	ati Internet Explorer	
Eater Seagecau Busite	Eavoritan Egittes (		4
🌀 2.19d • 🔘 · 🖹	👔 🟠 🔎 Suchen 🤺 Pervertam	🕗 🙆 🗟	Laka
Patropia 👔 http://192.368.0.2	19/cshjedit_jang.shimi		💌 💽 Wechsein zu
RemoteUI			L8#7210C
Oberate Seites Geniteren	wakung> Informationen> Anzeigenspo	iche Anderno	
	Anzeigensprache ände		Zai stat akkus kiset 🥩 ?
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellung wird folgende	ermaßen geändert.	OK Abbrochen
Abmelden Oberste Seite	Anzeigensprache :	English French	
Geräteverwaltung Status		Relian Japaneso Sponisk	
Informationen	-		
Funktionen			
Netzwerk			
🛃 Fertig			😨 Internet



# **5.** Klicken Sie auf [OK].

Remote UI (Anzeigensprac	he Andern] : ; LBP7210C - Microsoft	Internet Explorer	
Batel Besigneau Burstar Ea	vonten Egitras (		1
🌀 - Sanak • 🔘 · 🛃	👔 🟠 🔎 Suchan 🤺 Perioritan	🕗 🍰 🗟	Leita
idoogoo 🗃 hityo (1192-168-0-215/c	ahjedit_jang.shini		Michaela zu
RemoteUI			L6#7210C
Obanta Saitas Gatitavawal	tungs Informationen's Acceleration	te inden>	
	Anzeigensprache änder		Zei etzt aktuz kriset 🧔 ?
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellung wird folgender	maßen geändert.	OK Abbrochen
Abmelden Oberste Seite	Anzeigensprache :	English Prench	
Geräteverwaltung Status		Relien Jepanesp Spanisk	
Informationen			
Funktionen			
Netzwerk			

## Verwalten von Druckaufträgen

- Anzeigen und Löschen von Druckaufträgen
- Anzeigen von Druckprotokollen

## Anzeigen und Löschen von Druckaufträgen

Sie können den Auftrag, der gerade gedruckt wird, überprüfen oder Aufträge löschen.

Wählen Sie aus dem Menü [Auftragsverwaltung] die Option [Druckauftrag] aus.

-					
🗿 Remete UI (Drockzuffrag) -	; LBP7210C - Hicrosoft Internet Co	qulorer			
Datai Bearbaiten Arakht Gar	rothen Egine ?				4
Garet • 🔘 · 🖹	🗿 🐔 🔎 Suchen 🤺 Plevonican	🛛 🙆 😼 🕞			Linia
Adresse 截 Mitps//192.168.0.215/c	aðydelete_jab. atitini				💌 🔁 Wechseln av
RemoteUI					L877210C
Oberitti Sekini Astrogoversi	itange Deucksultinge		_		
	Auftragsverwaltung			Zui eteti aktivalla 16408-2012-00492	ant (2) ?
Hicken Sie auf die	Druckauftrag				
Schalthäche unten, um sich als Administrator einzuloggen.					Löschen
Admin-Passwort	Dokumentname	Benutzemane	Zeit	Schultstellenname	
Zer Angebeider Dertberrittelkungen gebein Sie ihts Administrationpesisionet ein and media sich an Anmelden Oberstei Schle Geinterwenkelung Auftragsverweitung Duckauftrag	Sample.pdf	jahnass	1906 2012 20 0 5		
Druckprotokoli					
<ul> <li>A</li> </ul>				A Married	

 $\rightarrow$  Der Auftrag, der gerade gedruckt wird, wird angezeigt.

#### HINWEIS

#### Informationen zu [Dokumentname]

Es kann ein Auftragsdateiname bestehend aus bis zu 20 Zeichen angezeigt werden. Enthält der Name mehr als 20 Zeichen, werden alle darüber hinausgehenden Zeichen nicht angezeigt oder einige Zeichen nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Zudem wird je nach Anwendung der Name der Anwendung möglicherweise zu Beginn des Dateinamens hinzugefügt.

#### Informationen zu [Schnittstellenname]

Wenn Sie über USB drucken, wird [Lokal] in [Schnittstellenname] angezeigt. Wenn Sie über das Netzwerk drucken, wird in diesem Feld nichts angezeigt.

2. Wenn Sie den Auftrag löschen möchten, klicken Sie auf [Löschen].

Remote UI (Bruckauftrag)	: ; LBP7210C - Nicrosoft Internet G	glorer			000
Datai Bearbaitan Amidit Ba	waten Egtree 2				4
🔇 Zarich + 🔘 - 🔳	🗿 🟠 🔎 Suchen 🤺 Parceton	🕗 🍰 🖃			Linka
Adreson 🍓 https://182.168.0.215/	ceb/delete_ick.chtnl				💌 🛃 Machadh a
RemoteUI					LB97240C
Oberste Seite - Auftragswire	allunge Daschauftrage				_
	Auftragsverwaltung			Zai atet akts alta 18786 2012 83-62	en ¢ ?
Klicken Sie auf die	Druckauftrag				
Schaltfläche unten, um sich als Administrator einzuloggen.					Löschen
Admin-Passwort:	Dakamentname	Benutzername	Zeit	Schultstellenname	
	Sample pdf	jekneon	18/06 2012 20:0 5		
Zur Angebe der Gertteeinstellungen geben					
Sie das Administratorpassvort ein					
und melden sich an.					
Constant					
Auftragsverwaltung					
Druckauftrag					
Druckprotokol					
0				Constant and Constant	

## HINWEIS

## **Informationen zu den Seiten, die sich im Druckprozess befinden** Die Seiten, die sich im Druckprozess befinden, wenn auf [Löschen] geklickt wird, werden gedruckt.

## Anzeigen von Druckprotokollen

Ermöglicht die Überprüfung der Auftragsprotokolle.

Wählen Sie aus dem Menü [Auftragsverwaltung] die Option [Druckprotokoll] aus.

Remote UI (Druckprotokol	ij : ;LBP7210C - Microsoft	Internet Explorer				
Datei Bracheten Anskrit Ea	vorten Egiras <u>1</u>					
🔇 Zurak + 🕥 - 💌	🗟 🏠 🔎 Suten 🤺	Possiten 🚱 🔂•	2 🖂			DHi
Adrogue 🗿 100ps.(0192-368. 0.235.)	cab_(side_log, shifted					Wechnel
RemoteUl						
Oberste Seiten Auftragsvere	adura): Drackpretakoii):					
	Auftragsverwaltu	ng			Zul e 40,000	2010 1004.10
Klicken Sie auf die Schattische unten um	Druckprotokoll					
sich als Acministrator einzuloggen.	Dokumentaan e	Benutzemanie	Gesamtzahl von Seiten	Zeit	Druckergebaisse	Schnittstellenname
Admin-Passwort:	Sample.pdf	johnsan	1	15/06 2012 21:22	ок	
Zur Angebe der	Sample.pdf	johnson	a	15/06/2012 21:21	Abbrechen	
Geniteeinstellungen geben Sie das						
Administratorpasswort ein und melden sich an.						
Auftragsverwaltung						
Druckauftrag						
Druckprotokoll	]					
0					A 14	

#### 👩 HINWEIS

#### Druckprotokolle

- Bis zu 32 Aufträge können angezeigt werden.
- Wenn die Anzahl der Aufträge 32 überschreitet, werden die Druckprotokolle beginnend mit dem ältesten automatisch gelöscht.
- Die Druckprotokolle werden gelöscht, wenn Sie den Drucker ausschalten.

#### Informationen zu [Dokumentname]

Es kann ein Auftragsdateiname bestehend aus bis zu 20 Zeichen angezeigt werden. Enthält der Name mehr als 20 Zeichen, werden alle darüber hinausgehenden Zeichen nicht angezeigt oder einige Zeichen nicht ordnungsgemäß angezeigt.

Zudem wird je nach Anwendung der Name der Anwendung möglicherweise zu Beginn des Dateinamens hinzugefügt.

#### Informationen zu [Schnittstellenname]

Wenn Sie über USB drucken, wird [Lokal] in [Schnittstellenname] angezeigt. Wenn Sie über das Netzwerk drucken, wird in diesem Feld nichts angezeigt.

## Anzeigen oder Ändern von Support-Links

Die Links zu den Websites, die Informationen zur Druckerunterstützung bieten, sind in Remote UI angegeben; Sie können bei Bedarf von Remote UI auf diese Websites zugreifen. Wenn Sie sich als Administrator angemeldet haben, können Sie die Links ändern.

- Anzeigen einer Support-Seite
- Ändern von Support-Links

#### Anzeigen einer Support-Seite

Klicken Sie auf einen Link, den Sie anzeigen möchten.

🗿 Remote UI (Oberste Seite) :	;1897210C - Wicrosoft Internet Explore		×
Eartei Seospecau Buerge Eav	onten Egites g		2
🔇 2.rek • 🔘 · 💌 👔	🗟 🟠 🔎 Suthern 🤺 Perforten 🧐	🙆 • 🍓 🖂 Linko	*
Adresses 🗿 http://192.368.0.215/cz	shijtop shtni	😪 💽 Vieduein	24
	Mehrzweck-Papierfach	Ohne	^
	Kassette 1	Eingelegt Papier des Formats A4	
	*		
	Verfügbarer Toner		
	Typ	Status	
	Toner Cyan	In Ordnung	
	Toner Magenta	in Ordnung	
	Toner Gelb	in Ordnung	ц
	Toner Schwarz	In Ordnung	
	*		
	Support-Links		
	Links	Kommentare	1
	Download Service	Update network firmware	
	*		
		Copyright CANON INC. 2029 All rights reserved.	~
2		S Internet	.0

#### **HINWEIS**

#### Anzeigen einer Support-Seite von der Seite [Support-Links]

- (1) Wählen Sie [Support-Links].
- (2) Klicken Sie auf einen Link, den Sie anzeigen möchten.

Image: Series Series       Image: Support-Links       Image: Support-Links         Image: Support-Links       Image: Support-Links       Image: Support-Links	gatei gearbeiten	greicht Envoriten Egtras I		
	Gand . O	- 🖹 🗟 🏠 🔎 suter 👷 rava	n 🚱 🍰 🗟 🗔	unis
Remote UI       Decessa Sold * Deport-Links         Objects Sold * Deport-Links       Detects Sold * Deport-Links         As Administrator angenesse       Evertualises         As Administrator       Evertualises         Asses       Update network firmware         Objects Solde       Opdate network firmware         Objects Solde       Everytyle CARON INC. 2008 All rights reserved.	Adveger 🚺 Mts./11.9	2.168.0.2153cab/support.shini		🗹 💽 Wethelin z
Otensis Selt * Support-Links         Support-Links         Support-Links         Image: Support-	RemoteU	II		LEFTINC
Support-Links     Deterministrator       Als Administrator     Exercision       Als Administrator     Exercision       Als Administrator     Exercision       Als Administrator     Exercision       Administrator     Exercision       Als Administrator     Exercision       Administrator     Exercision       Administrator     Exercision       Administrator     Exercision       Administrator     Update network firmware       Charste Sabe     Opdate network firmware       Geräfleverwabung     Autragsverwebung       Autragsverwebung     Expropriet CANON INC. 2009 All rights reserved.	Oberste Seite > Sa	cpos-Linka>		
Als Administrator angeneisse Acmender Cherste Seite Cesibleverwaltung Auftragsverwaltung Auftragsverwaltung Cesibleverwaltung		Support-Links		2.44th 4544 lifet
ingenetist Aorrender Lieles Kennender Charste Sales (2) <u>Cownload Service</u> Update network firmware Geräteverwatung Authanssverwatung Support Links ■ Capyright CANON INC. 2008 All rights reserved.	Als Administrato			Eeerbolion.
Acros dos         Lieiss         Kemisentare           Oberste Seite         (2)         Download Service         Update network firmware           Geräferennatung         Autrapsierwahing         Image: Cargoright CARON INC. 2008 All rights reserved.	angemeidet.			
Cherste Seite Geräferenvaltung Auftragsverwaltung 1) Support-Links Capyright CANON INC. 2009 All rights reserved.	/ Acritel den	(2) Download Service	Lindste network firmware	
Geräteverwaltung Autragsverwaltung Support Links	Oberste Selte			
Auftragsverveitung     Support-Links     Copyright CANON INC. 2008 All rights reserved.	Geräteverwaltur	9 E		
Support-Links     Copyright CANON INC. 2008 All rights reserved.	Autragevenven	ung		
Copyright CANON INC. 2009 All rights reserved.	1) Support-Links			
				Copyright CANON INC. 2009 All rights reserved.
	1			😨 Internet

## Ändern von Support-Links

Sie können Support-Links oder Kommentare ändern.

## 1 Melden Sie sich als Administrator an.

- (1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.
- (2) Klicken Sie auf [Anmelden].

Bemate UI (Oberste Seite)	;1897710C - Wiczosoft Internet Explorer	
Excel Sergecou Busitys Ex-	rantan togeras g	4
3 ant . 3 . 1	🗟 🟠 🔎 Suchen 🤺 Pavortan 🥝	🙆 - 😓 🖂 Linia "
Adhegen 🗿 http://192.368.0.235/c	skjtopshtni	👻 💽 Wiedwein zu
RemoteUI		uarena: 🗢
Obernte Saite>		
	Oberste Seite	Zal stat akkas kirasti 1805 2012 08:54:05
Klicken Sie auf die Schaltfäche unten, um sich als Administrator einzuloggen.	Gerätestatus   Der Drucker i  Gerätebezeichnung:	ist bereit.
Admin-Passwort:	) Produktname: LBP721 Standort:	oc
Anneiden sich an Anneiden (2)		
Oberste Seite	Papierinformationen	
Geräteverwaltung	Papierzufulur	Verfugbares Papler Benutzerdefiniertes Papierformat
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Otne
🕘 Fartig		Steret

## **WHINWEIS**

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Lassen Sie das Feld [Aktuelles Passwort] leer. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"

2. Wählen Sie [Support-Links].

🗿 Renote UI (Support-Link	a): ;18972100 - Nicrosoft Intern	et Explorer	
Eace Seagecau Busys	Eavoritan Egitras (		4
3 and • 🔘 · 🖹	📓 🏠 🔎 Suthen 🤺 Pevorts	• 🥹 🍰 🖼	Laka
Adreges 🗿 http://192.368.0.23	\$/csh/support.shtml		💌 🛐 Wechsein zu
RemoteUI			LEPT210C
Obanta Seites Sapport-Lini	ko:		
	Support-Links		Zal etzt setus Billett 1865 2012 10:05:30
Als Administrator angemeldet			Bathleten.
Abmelden	Links	Kommentare	
Oberste Seite	Download Service	Update network firmware	
Geräteverwaltung			
Autragsverwaltung			
Support-Links			
			Copyright CANON INC. 2009 All rights reserved.
2			Sternet S

**3.** Klicken Sie auf [Bearbeiten].

Remote UI (Support Links)	: : LBP7210C - Alicrosoft Interne	i faplører	
Eace Bengelau Busque Ea	worlten Egbras Z		4
3 2.142 • 🔘 · 🛃	🗟 🟠 🔎 Suchen 🤺 Pevortor	• 🕘 🙆 • 😂 💿	Linka M
Patropo 🌒 http: (0192-368-0-235)	cels/support.sktml		💌 💽 Wechsein zu
RemoteUI			LBP220C
Obarsta Seita > Support-Links	0		
	Support-Links		Zai etzt aktus kolent 18/06 28/12 18/18/18
Als Administrator angemeldet.			Baerboiten_
	Links	Kommentare	
Oberste Seite	Download Service	Update network firmware	
	-		
Support-Links			
			Copyright CANON INC. 2009 All rights reserved.
			×
<b>a</b>			Statemet

## 4. Ändern Sie den Link.

- (1) Geben Sie jeden Link nach Bedarf an.
- (2) Überprüfen Sie die Einstellungen und klicken Sie dann auf [OK].

Remote UI [Support-Lin	ika bearbeiten] : ;LBP7210C - Wicres	oft Internet Explorer	<u> </u>
Jatel Quarbeiton Ansicht	Bavoitien Egitras 2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🕒 2408. + 🕞 · 📕	Suchen 🎌 Favoriter		unks
dregse 🕘 Mtp://392.168.0.2	15/cab/edit_ruppert.shtml		Medisein au
Remote UI			L397210C
Oberste Beiten Support-L	Inks> Support-Links bearbaitar>		
	Support-Links bearbei	iten	Zelvid aktualiskeri 🖉 ?
	Die Einstellungen werden fo	lgendermaßen geandert.	
Als Administrator angemeidet.			OK - Hiterian
Oberste Seite	Link 1		
	LINK.		
	URL :		
Support Links	Kommentare :		
	Link 2		
	LINK :		
	URL :		
	Kommentare :		
	Download Site		
	Link :	Download Service	
	URL :	Mip,/joweb.canon.jp/div-upd,hiq/index	liniti.
	Kommentare :	Update network firmware	

[Link]:Geben Sie den Namen des Links ein.[URL]:Geben Sie die URL-Adresse des Links ein.[Kommentare]:Geben Sie einen Kommentar für den Link ein.

#### **OHINWEIS**

#### Informationen zu [Download Site]

Die Einstellung für [Download Site] wird auf den Link übertragen, auf den durch Klicken auf [Download Site] unter [Firmware] auf der Seite [Geräteverwaltung] - [Netzwerk] zugegriffen wird.

Same Barren Bane		A.B.=	
Gree . O . N	Suchen W Pavorton	<b>N.</b> @ M	Leka
Advages () http://152.368.0.2	tikah)netahtui INetaawentasantiittasene		Mechaela z.
Abmelden	Ethernet-Traiberain	stellung	e arceigen
Oberste Seite	Schnittstelle:	Fast Ethernet 10/100BaseT	
Goratovorwaitung	Ethernet-Treibereinstellung : MAC-Adresse:	Automatische Erkennung 00.00 85 DS E1 38	
Status			
Informationen	Eiraware		
Funktionen		Developed Str. (2) Although the operation	Errore
Netzwork			
Autragsverwaltung	Schnittstellenname : Version :	1.XX (1)	
	*		
	Allgemein		
			Andam
	Druckservername :	CANONCEA182	
🕘 Partig		S Internet	

## [J-04] FTP-Client

Mit dem FTP-Client können Sie die Einstellungen für verschiedene Informationen zum Drucker angeben und das Netzwerk und die Sicherheit konfigurieren, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

Darüber hinaus können Sie für die Firmware ein Upgrade durchführen.

- Verwalten des Druckers über den FTP-Client
- Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über den FTP-Client

#### Verwalten des Druckers über den FTP-Client

#### Starten Sie die Eingabeaufforderung.

Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] →
 [Zubehör] → [Eingabeaufforderung] aus.

#### 2. Geben Sie "ftp <die IP-Adresse des Druckers>" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

• Eingabebeispiel: "ftp 192.168.0.215"

#### 📀 HINWEIS

Wenn Sie sich über die IP-Adresse des Druckers im Unklaren sind Sehen Sie im Netzwerkstatusbericht nach, der unter <u>"Drucken des Status zur Überprüfung des</u> <u>Druckerstatus"</u> gedruckt wurde, oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

**3.** Geben Sie "root" als Benutzername ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

#### 🔗 HINWEIS

#### Informationen zum Benutzernamen

Sie können sich anmelden, indem Sie einen anderen Namen als "root" eingeben (oder das Feld leer lassen). In diesem Fall können Sie andere Vorgänge durchführen, jedoch keine Einstellungen vornehmen.



# Geben Sie das Administratorpasswort ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Administratorpasswort noch nicht festgelegt wurde, geben Sie keinen Wert ein, sondern drücken die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

## 5. Geben Sie "get config <der Dateiname>" ein und drücken Sie dann [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

→ Die Konfigurationsdatei wird heruntergeladen. Die f
ür <der Dateiname> eingegebenen Zeichen werden zum Namen der heruntergeladenen Konfigurationsdatei.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn für die Firmware ein Upgrade durchgeführt wird

Geben Sie "put <die Aktualisierungsdatei der Firmware> FLASH" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Nähere Informationen zur Aktualisierungsdatei der Firmware finden Sie unter <u>"Aktualisieren der Firmware der Netzwerkkarte"</u>.

#### Wenn die Konfigurationsdatei nicht gefunden werden kann

Suchen Sie nach der Konfigurationsdatei mithilfe der Dateisuchfunktion Ihres Betriebssystems. (Das Download-Verzeichnis für die Konfigurationsdatei variiert abhängig vom Betriebssystem oder den Einstellungen.)

# Bearbeiten Sie die heruntergeladene Konfigurationsdatei in Notepad oder einem ähnlichen Texteditor.

Nähere Informationen zu Beschreibungen der einzelnen Optionen finden Sie unter "Festlegen von Elementen".

# 7. Geben Sie "put <der Dateiname> CONFIG" ein und drücken Sie dann [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Geben Sie in <der Dateiname> den Namen der Konfigurationsdatei ein, der eingegeben wurde, als die Datei heruntergeladen wurde.

8.

#### Geben Sie "get reset" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

- → Nachdem die Netzwerkkarte des Druckers zurückgesetzt wurde, werden die Einstellungen wirksam.
  - <sup>†</sup> Die Einstellungen werden auch durch einen Neustart des Druckers wirksam. (Schalten Sie den Drucker einmal aus, warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.)



#### Geben Sie "exit" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

 $\rightarrow$  Die Eingabeaufforderung wird geschlossen.
#### WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Initialisieren der Netzwerkeinstellungen

Vergewissern Sie sich vor dem Initialisieren der Netzwerkeinstellungen, dass der Drucker nicht benutzt wird.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen initialisieren, während der Drucker druckt oder Daten empfängt, werden die empfangenen Daten möglicherweise nicht korrekt gedruckt oder es kann zu einem Papierstau oder einer Beschädigung des Druckers kommen.

#### Starten Sie die Eingabeaufforderung.

Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] →
 [Zubehör] → [Eingabeaufforderung] aus.

#### 2. Geben Sie "ftp <die IP-Adresse des Druckers>" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

• Eingabebeispiel: "ftp 192.168.0.215"

#### **WHINWEIS**

Wenn Sie sich über die IP-Adresse des Druckers im Unklaren sind Sehen Sie im Netzwerkstatusbericht nach, der unter <u>"Drucken des Status zur Überprüfung des</u> <u>Druckerstatus"</u> gedruckt wurde, oder fragen Sie Ihren Netzwerkadministrator.

# **3.** Geben Sie "root" als Benutzername ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

#### 📀 HINWEIS

#### Informationen zum Benutzernamen

Sie können sich anmelden, indem Sie einen anderen Namen als "root" eingeben (oder das Feld leer lassen). In diesem Fall können Sie andere Vorgänge durchführen, jedoch keine Einstellungen vornehmen.

# 4. Geben Sie das Administratorpasswort ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Administratorpasswort noch nicht festgelegt wurde, geben Sie keinen Wert ein, sondern drücken die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

#### Geben Sie "get defaults" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

→ Die Datei "defaults" (die Liste der Standardwerte für die Netzwerkeinstellungen) wird heruntergeladen.

#### 🔗 HINWEIS

#### Wenn die Datei "defaults" nicht gefunden werden kann

Suchen Sie nach der Datei "defaults" mithilfe der Dateisuchfunktion Ihres Betriebssystems. (Das Download-Verzeichnis für die Datei "defaults" variiert abhängig vom Betriebssystem oder den Einstellungen.)

Geben Sie "put defaults CONFIG" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer • Tastatur.

Geben Sie "get reset" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

- → Nachdem die Netzwerkkarte des Druckers zurückgesetzt wurde, werden die Netzwerkeinstellungen initialisiert.
  - <sup>†</sup> Die Netzwerkeinstellungen werden auch durch einen Neustart des Druckers initialisiert. (Schalten Sie den Drucker einmal aus, warten Sie mindestens 10 Sekunden und schalten Sie ihn dann wieder ein.)



Geben Sie "exit" ein und drücken Sie dann die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

 $\rightarrow$  Die Eingabeaufforderung wird geschlossen.

#### [J-05] NetSpot Device Installer

NetSpot Device Installer ist die Software, mit der die allgemeinen Protokolleinstellungen konfiguriert werden und der Status der einzelnen Drucker in einem Netzwerk angezeigt wird.

Installieren Sie die Software auf Ihrem Computer oder führen Sie die Software direkt von der mitgelieferten CD-ROM aus.

- Gerätetypen, die konfiguriert werden können
- Systemanforderungen für den NetSpot Device Installer
- Installation des NetSpot Device Installer
- Ausführen des NetSpot Device Installer
- Verwenden des NetSpot Device Installer
- Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über den NetSpot Device Installer
- Deinstallation des NetSpot Device Installer

#### 🧭 HINWEIS

Informationen zu den Bildschirmabbildungen des NetSpot Device Installer Die Bildschirmabbildungen können sich von den tatsächlich angezeigten Bildschirmen unterscheiden.

#### Gerätetypen, die konfiguriert werden können

Sie können den NetSpot Device Installer zur Konfiguration der Standard-Netzwerkprotokolleinstellungen eines Geräts verwenden, das an ein TCP/IP-Netzwerk angeschlossen ist.

Die Einstellungen eines Geräts, das an ein anderes Netzwerk als das TCP/IP-Netzwerk angeschlossen ist, können nicht konfiguriert werden.



#### Systemanforderungen für den NetSpot Device Installer

#### Betriebssystem

- Windows XP Professional oder Home Edition
- Windows Server 2003

Windows Server 2003 x64 Editions

- Windows Vista (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
- Windows Server 2008 (32-Bit- oder 64-Bit-Version)
- Windows 7 (32-Bit- oder 64-Bit-Version)

<sup>†</sup> Nähere Informationen zum aktuellen NetSpot Device Installer finden Sie auf der Canon-Website (<u>http://www.canon.com/</u>).

#### Computer

• Ein Computer, auf dem eines der oben aufgeführten Betriebssysteme ausgeführt werden kann

#### Festplattenspeicherplatz

• Mindestens 20 MB freier Speicherplatz (zur Installation der Software auf dem Computer)

#### Protokoll

• TCP/IP

#### Protokollstapel

• TCP/IP-Protokoll im Lieferumfang von Windows

#### Installation des NetSpot Device Installer

Verwenden Sie den folgenden Ablauf zur Installation des NetSpot Device Installer.

Sie können den NetSpot Device Installer verwenden, ohne ihn zu installieren.
 Ausführen des NetSpot Device Installer direkt von der mitgelieferten CD-ROM

#### 👔 WICHTIG

#### Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des NetSpot Device Installer

- Schließen Sie vor der Installation alle anderen Anwendungen.
- Ein Benutzer ohne Administratorrechte kann die Installation nicht durchführen. Melden Sie sich zur Installation als Benutzer mit Administratorrechten an.

<sup>†</sup> Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind.

#### Wenn die Windows-Firewall aktiviert ist

Sie können nicht nach Druckern in einem Subnet suchen, das mit dem des Computers, auf dem der NetSpot Device Installer verwendet wird, nicht identisch ist.

Wenn Sie nach einem Drucker in einem Subnet suchen möchten, das nicht mit dem der Computer, auf denen der NetSpot Device Installer verwendet wird, identisch ist, fügen Sie den NetSpot Device Installer während der Installation zur Windows-Firewall hinzu.

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres • Computers ein.

Wenn der folgende Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Beenden].

Canon	LBP7210C
	CD-ROM-Installation
Über diesen Bildschirm können Softwareprogramme usw. installiert werden. Wählen Sie rechts ein Menü aus.	Einfache Installation
	Benutzerdefinierte Installation
i man	Zusätzliche Softwareprogramme
11111 11-1	Handbücher anzeigen
	Beenden

#### 📀 HINWEIS

Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Wählen Sie [Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen] aus und fahren Sie dann mit Schritt 4 fort.

2. Öffnen Sie [Arbeitsplatz] oder [Computer].

- Windows XP und Server 2003 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Arbeitsplatz] aus.
- Windows Vista und Server 2008 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Computer] aus.

**3.** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das CD-ROM-Symbol und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü [Öffnen] aus.



Doppelklicken Sie auf den Ordner [NetSpot\_Device\_Installer].



5. Doppel	klicken Sie auf den Ordner [Windows].	
	🖮 NetSpot_Device_Installer	
	Qabai Baurbaitan Arathit Devorten Egitas (	
	🔇 briek - 🕤 - 🎓 🔎 Suden 🍋 Order 🔟 -	
	Admune 😂 DrijvetSpot_Device_Installer	🛩 💽 Wachealn zu
	Duteri- und Dirdner estalen Piscun Ordner estalen Ordner in Web veröffestilden Ordner inspilen	
	Andere Orta 🛛 🛞	
	CANCHLERTZEDC (Dr.)	
	Details 8	





#### 🔗 HINWEIS

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].





Klicken Sie auf [Suche] und wählen Sie dann das Installationsverzeichnis.



#### 📀 HINWEIS

Wenn der NetSpot Device Installer zum Menü [Start] hinzugefügt werden soll Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Zum Startmenü hinzufügen].



 $\rightarrow$  Die Installation wird gestartet.





### Ausführen des NetSpot Device Installer

Sie haben zwei Möglichkeiten, den NetSpot Device Installer auszuführen.

- Ausführen des NetSpot Device Installer auf einem Computer
- Ausführen des NetSpot Device Installer direkt von der mitgelieferten CD-ROM

#### Ausführen des NetSpot Device Installer auf einem Computer

#### Führen Sie den NetSpot Device Installer aus.

 Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008
 Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme] → [NetSpot Device Installer] → [NetSpot Device Installer].



#### 📀 HINWEIS

Wenn der NetSpot Device Installer im Menü [Start] nicht gefunden wird Doppelklicken Sie auf [nsdi.exe] in dem Ordner, in dem der NetSpot Device Installer installiert ist.

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

#### Ausführen des NetSpot Device Installer direkt von der mitgelieferten CD-ROM

Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

- $\rightarrow$  CD-ROM-Installation wird angezeigt.
  - <sup>†</sup> Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

#### 📀 HINWEIS

#### Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows XP und Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschlie
    ßend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008

- 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
- 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

2. Klicken Sie auf [Zusätzliche Softwareprogramme].



3. Klicken Sie auf [Starten] für [NetSpot Device Installer für TCP/IP].



Ø

## Wenn das Dialogfeld [Lizenzvereinbarung] angezeigt wird

Lesen Sie die Lizenzvereinbarung durch und klicken Sie dann auf [Ja].

Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

#### Verwenden des NetSpot Device Installer

Mit dem NetSpot Device Installer können Sie die allgemeinen Protokolleinstellungen konfigurieren und den Status der einzelnen Drucker in einem Netzwerk anzeigen.

Ausführliche Informationen zur Vorgehensweise beim Festlegen der IP-Adresse mit dem NetSpot Device Installer finden Sie unter "Festlegen der IP-Adresse".

Nähere Informationen zu weiteren Vorgehensweisen bei der Verwendung des NetSpot Device Installer finden Sie in der Hilfe.

<sup>†</sup> Die Hilfe wird angezeigt, indem Sie im Menü [Hilfe] auf [Hilfe] klicken.

#### Initialisieren der Netzwerkeinstellungen über den NetSpot Device Installer

#### **WICHTIG**

#### Vorsichtsmaßnahmen beim Initialisieren der Netzwerkeinstellungen

Vergewissern Sie sich vor dem Initialisieren der Netzwerkeinstellungen, dass der Drucker nicht benutzt wird.

Wenn Sie die Netzwerkeinstellungen initialisieren, während der Drucker druckt oder Daten empfängt, werden die empfangenen Daten möglicherweise nicht korrekt gedruckt oder es kann zu einem Papierstau oder einer Beschädigung des Druckers kommen.

Wählen Sie den Drucker aus, für den Sie die Netzwerkeinstellungen initialisieren möchten. 🖏 Canon NetSpot Device Installer TOPHE en Geröt Ansicht Extras Optionen 😲 Ale Gerits B Unbenutzte Genite

Wählen Sie aus dem Menü [Gerät] die Option [Standardeinstellungen wiederherstellen] aus.

Canon N	letSpot Device Installer - TCP/IP Gent Andrith Extras Ontingen Hill	la .				
Ale Gera	Beau. Beau. P-Juliesse - Stapeleinstellungen	001410	katus	Produktname	Standort	IP-Adresse
	Grundeinstellungen			12970000		ENE 1000 M 2012
	Protokolinistellungen Geräteinformationen ICP/IP-Anschlussinformationen Kennvort änders					
	<u>W</u> eblink					
	Löschen Yerischieben Kgpieren					
Anzahi an Geri	iben: 1					1



#### Führen Sie das folgende Verfahren durch.

#### Wenn die Meldung <Das Gerät wurde zurückgesetzt.> angezeigt wird

Klicken Sie auf [OK].

Für ein korrektes Zurücksetzen warten Sie ca. 20 Sekunden oder länger, nachdem Sie auf [OK] geklickt haben.

→ Nachdem die Netzwerkkarte des Druckers zurückgesetzt wurde, werden die Einstellungen wirksam.

#### Wenn die Meldung <Das Gerät ausschalten und wieder einschalten.> angezeigt wird

Klicken Sie auf [OK] und schalten Sie dann den Drucker aus und wieder ein.

→ Die Einstellungen werden wirksam, nachdem der Drucker aus- und wieder eingeschaltet wurde.

#### **Deinstallation des NetSpot Device Installer**

Das Verfahren zum Entfernen der Software, um den Computer in denselben Zustand wie vor der Installation der Software zurückzusetzen, wird Deinstallation genannt. Verwenden Sie den folgenden Ablauf zur Deinstallation des NetSpot Device Installer.

• •

#### Windows XP, Server 2003, Vista und Server 2008

Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Alle Programme]  $\rightarrow$  [NetSpot Device Installer]  $\rightarrow$  [NetSpot Device Installer].

Alle Programme 🕨 🚞 NetSpot Device Installer 🔹 🔸	1 NetSpot Device Installer
	🖏 NetSpot Device Installer for NetWare
	To NetSpot Device Installer deinstallieren
No Start	

→ Die Eingabeaufforderung wird angezeigt und die Deinstallation wird gestartet. Die Deinstallation ist abgeschlossen, wenn die Eingabeaufforderung geschlossen wird.

<b>O</b> HINWEIS
Wenn der NetSpot Device Installer im Menü [Start] nicht gefunden wird Doppelklicken Sie in der folgenden Speicherposition auf [rmnsdi.bat].
<ul> <li>Windows XP und Server 2003</li> <li>"\Documents and Settings\<benutzername>\Local Settings\Application Data\canon.com\nsdi" auf dem Laufwerk, auf dem das System installiert ist</benutzername></li> </ul>
<ul> <li>Windows Vista und Server 2008         "\Users\<benutzername>\AppData\Local\canon.com\nsdi" auf dem Laufwerk, auf         dem das System installiert ist     </benutzername></li> </ul>
Wenn der NetSpot Device Installer nicht vollständig deinstalliert werden kann Lesen Sie in der Liesmich-Datei in dem Ordner nach, in dem der NetSpot Device Installer installiert ist.

#### [J-06] Einrichten und Ändern des Admin-Passworts

Sie können das Administratorpasswort mit der folgenden Software einrichten.

Webbrowser (Remote UI)
 Sie können die Einstellungen angehan indem Sie von Ibren

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

• NetSpot Device Installer

Sie können die Einstellungen mit der Canon-Software, NetSpot Device Installer, auf der mitgelieferten CD-ROM angeben.

Nur der Administrator (der Benutzer, der das Passwort kennt) kann die Einstellungen konfigurieren oder die Vorgänge zur Druckerverwaltung durchführen, indem das Administratorpasswort eingerichtet wird. Darüber hinaus kann das Administratorpasswort jederzeit geändert werden.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.

- Einrichten des Admin-Passworts
- Ändern des Admin-Passworts

#### 🔗 HINWEIS

Angabe der Einstellungen über den FTP-Client <u>"FTP-Client"</u>

Angabe der Einstellungen über den NetSpot Device Installer "NetSpot Device Installer"

#### Einrichten des Admin-Passworts

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 🔗 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.



"Remote UI"



a Remote UI (Oberste Seite)	: ;1897210C - Wicrosoft Internet Explore	re		
Dates Bearporate Guerate Ga	vantan kyonas z			
3 2.ret - 🔘 · 💌	🗟 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavonton 🕢	🙆 · 🍓 🖂		Linka H
Adheupen 🗿 hittps (0192-368-0-215)/c	ah/top.shtni		🗹 🗹 V	Alechaeln zu
RemoteUI				P2:00 🐣
Obernte Seite>				
	Oberste Seite		Zai etzt aktus listent 18/06/2012 10:00/22	?
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um sich als Administrator einzulischen	Gerätestatus 🔍 Der Drucker	ist bereit.		
Admin-Passwort: Zur Angebe der	Gerätebezeichnung: Produktname: LBP72 Standort:	10C		
Geräteenstellungen geben Sie das Administratorpasisvert ein und melden sich an. Anmelden				1
Oberste Seite	Papierinformationen			
Geräteverwaltung	Papierzufulu	Verfugbares Benn Papier	utzerdefiniertes Papierformat	
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ohne		
Tertig			S Internet	

#### 📀 HINWEIS

Informationen zum Standard-Administratorpasswort

Das Administratorpasswort ist standardmäßig nicht eingerichtet. Melden Sie sich ohne Eingabe eines Passworts an Remote UI an.



Benote UI (Information	en] : (LBP7210C - Nicrosoft Internet Expl	arer	
Datei Bearpeeau Buracue	gavantan kignas g		
🌀 2.444 + 🔘 · 🖹	📓 🟠 🔎 Suchan 👷 Prevontan 🧟	) 🙆 · 💑 🖂	Laio
ida gan 🧿 hépi (0192-368, 0.2	tš/calijdev_info.stitni		💌 🛃 Wischeelin
RemoteUI			
Oberste Seiten Gerätever	waltung> Informationan>		
			Zalatzi akkua kolanti 🛟 ?
Als Administrator angemeldet.	Geräteinformationen		falm
Abmelden			And has
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :		
	standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen			
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
	Produktname : Version :	LBP7210C	
	version :	0.08	
Fastia			Contract (



6.

Klicken Sie unter [Sicherheit] auf [Ändern].

Benate UI [Informationen] : ;1897210C - Wicrosoft Inter	rnet Explaner	
Date: Beagedau Buerge Savaugau Filozo S		4
🔇 Zunak • 🔘 · 💌 📓 🏠 🔎 Suchen 🦅 Parto	eton 🕢 🝰 😼 🖂	Leio
Patrogan 📵 http://192.368.0-235/cshidev_info.stml		💌 🛃 Wiechsein zu
SUUDATELITIKS		
Sprache		
		Änden
Anzeigensprache :	Germen	
8		
Sicherheit		
		Anden
Admin-Passwort :	Nicht angegeben	
FTP-Zugriff für Benutz	zer : Nicht eingeschränld	
SNMP-Einstellungen		
SNMP v. 1 :	Ein	
Zugriffsrechte :	Lesen und Schreiben	
Community-Name :	public	
SNMP v. 3 :	Aus	
🙆 Partig		C Internet

#### Richten Sie das Administratorpasswort ein.

- (1) Geben Sie das gewünschte Passwort ein. Es können bis zu 15 Zeichen eingegeben werden.
- (2) Zur Bestätigung des Passworts geben Sie das eingegebene neue Passwort ([Neues Passwort]) erneut ein.
- (3) Klicken Sie auf [OK].

🗿 Remote UI (Sicherheitei	informationen ändern] : ;LBP7210C - Micro	soft Internet Explorer		000
Eatei Bearbeiten Anskhit	Eavoriten Eatres 2			4
G 2.898 + 🕤 · 💌	📓 🟠 🔎 suchen 🤺 Pavorton 🥝	🙆 · 🍓 📼		LNRS
Advegate 👔 hitps (1192.1468.0.2	tS(cab)eck_security.shimi			Vinchaelin p
RemoteUI				LD#72+0C
Obaste Salte - Garátever	watunga lafornationena Bicherhatsiekomati	anas äsders»		
	Sicherheitsinformationen ä	indern		Zei etzt aktus kalent 🐉 ?
Als Administrator angemeidet	Die Einstellungen werden folgende	ermaßen geändert.		OK (3) xechen
Abmolden	Admin-Passwort			
Oberste Saite	Aktuelles Passwort :			
Gerateverwaitung	Neues Passwort :		(1)	
Status	Bestätigen :		(2)	
Informationen	-			
Funktionen				
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer			
	EFTP-Zugriff für Benutzer einst	thränken		
	<b>A</b>			
Fertig				Internet

#### 📀 HINWEIS

**Erstmaliges Einrichten des Administratorpassworts** In [Aktuelles Passwort] muss kein Wert eingegeben werden.

#### Ändern des Admin-Passworts

- Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.
  - Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### **OHINWEIS**

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf []] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

#### Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].





Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

Remote UI (Teformation	en] : (LBP7210C - Microsoft Internet I	splarer	
Datei Beageeau Bueye Eavautau Kibusi 1			4
🕤 danak = 🕥 - 📓	📓 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavortan	🕗 🙆 🗟	Linka
drogan 🗿 http://192.368.0.2	thi/cabides_info.shini		💌 💽 Wischsein :
RemoteUI			L8472100
Obanda Seitas Gadilave	wakung's Informationants		
			Zel etzt aktua kölent 😰 ?
Als Administrator angemeldet	Geräteinformationen		
Abmelden			Änden
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :		
Jeräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen			
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
	Version :	0.09	
Partig			Internet

-				
L	-			
-		-	ι.	
				-

## Klicken Sie unter [Sicherheit] auf [Ändern].

Benote UI (Informationen)	: (LBP7210C - Wicrosoft Internet Explo	iret		
Eacol Sociocou Buorge Eau	rantan Egitras g			27
3 area • 🔘 · 🖹	🗟 🏠 🔎 Suthern 🤺 Pevorton 🥝	🙆 • 🍓 📼	La	ia H
Adhegine 🗿 hitzyi (1192-368-0-215)(c	elijdev_jalo, stitni		💌 💽 Wechee	in zu
				~
	Sicherheit			I.
			Anden	
	Admin-Passwort :	*******		
	FTP-Zugriff für Benutzer :	Nichteingeschränkt		
	SNMP-Einstellungen			
	SNMP v. 1 :	Ein		
	Zugriffsrechte :	Lesen und Schreiben		
	Community-Name :	public		
	SNMP v. 3 :	Aus		
	Bereichseinstellungen IP-Adr	1888e		
	TCP/IP-Druck :		Nicht eingeschränkt.	
	Zugriffsbeschränkungen :		Angegebene Adressen zulassen	
	IP-Adressen :			×
Fetty			Sternet 蒙	

	-			
-	-			
 ~				
·	_			
_		÷		
		-	_	

#### Geben Sie das derzeit verwendete Passwort ein.

a Renote UI (Sicherheitsinfo	emailanes ändern] : (1897210C - Mic	rasaft Internet Explorer	
Eater Seageeau Guarde Ea	vantan Elifinas (		
🔇 2.rek • 🔘 · 💌	🗿 🏠 🔎 Suchen 🤺 Pavorton 🧟	) 🙆 · 🕹 🖂	Leka
Advegan 🔊 http://192.368.0.215/c	celujecit_security.shimi		👻 💽 Vischeeln zu
RemoteUI			LBP7210C
Oberate Seites Gestleverwal	tungs Informationen's Bioberbeitsinforma	dianen Andernix	
		ändern	Zei etzt aktus kisett 18/05 2012 10:07-27
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellungen werden folgen	dermaßen geändert.	OK Abbrachen
Abmelden	Admin-Passwort		
Oberste Seite	Aktuelles Passwort :		
Geräteverwaltung	Name Decement :		
Status	De stat		
Informationen	Bestätigen :		
Funktionen	-		
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer		
Autragsverwaltung	EFTP-Zugriff für Benutzer eine	schränken	
Support-Links			
🕘 Fertig			Internet

# 7. Richten Sie ein neues Passwort ein.

- (1) Geben Sie das neue gewünschte Passwort ein. Es können bis zu 15 Zeichen eingegeben werden.
- (2) Zur Bestätigung des Passworts geben Sie das eingegebene neue Passwort ([Neues Passwort]) erneut ein.
- (3) Klicken Sie auf [OK].

Benate UI (Sicherheitsin)	inmationen ändern] : (18972100 - Micr	nsoft Internet Explorer		E 🗉 🖬
Eater Seagecau Buside Ea	avantan Egitras ¿			47
3 2.rsh • 🔘 · 🖹	🗟 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavostan 🧟	) 🝰 · 🍒 🖂		Leika
Adrogue 🍓 http: (0192-368-0-235/	celujedit_security.shimi			💌 💽 Viedwein zu
RemoteUI				L8#2:00 ≏
Oberste Seites Geniteverva	dung> Informationen> Birtherheitsinforma	lianes Asdersk		
		ändern		Zai etzt alkus lisiert 🛫 ?
	Die Einstellungen werden folgen:	dermaßen geändert.		
Als Administrator angemeldet.				OK (3)xedien
Abmelden	Admin-Passwort			
Oberste Seite			1	
Geräteverwaltung	Aktuelles Passwort :	•••••		
	Neues Passwort :		(1)	
Status	Bestätigen :		10	
Informationen	Ļ			
Funktionen	-			
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer			
	EFTP-Zugriff für Benutzer eins	schränken		
Autragsreiwaltung				
Support-Links	<u> </u>			a
Pertig				😴 Isternet

#### [J-07] Festlegen und Ändern des Gerätenamens oder der Administratorinformationen

Sie können den Gerätenamen oder die Administratorinformationen mit der folgenden Software angeben und ändern.

• Webbrowser (Remote UI) Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

• FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

• NetSpot Device Installer

Sie können die Einstellungen mit der Canon-Software, NetSpot Device Installer, auf der mitgelieferten CD-ROM angeben.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.

🐼 HINWEIS

Angabe der Einstellungen über den FTP-Client <u>"FTP-Client"</u>

Angabe der Einstellungen über den NetSpot Device Installer "NetSpot Device Installer"

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.





Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

	_			
-		ι.		
_				
			~	

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# ✓ HINWEIS

Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können

Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

#### Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts" Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

🗿 Remote UI (Teformation	ven) : (1897210C - Nicrosoft Internet Ex	plarer	EE
Eater Searpeeau Busys	Eavoritan Elfonds (		4
Garek • 🔘 · 🖪	👔 🕼 🔎 Suchen 🤺 Pavorton 🕻	🛛 🙆 - 🗟 🖂	Leita
Adhegen 🗿 hit pr (7192-368-0.3	ttiskoshidev_jalo, stitni		💌 🛐 Vischsein z
RemoteUI			L8472100
Obecute Seites Geniteve	watane> Informationan>		
	Informationen		Zalatztaktuskiset 💋 ?
Als Administrator angemeldet.	Geräteinformationen		
			Anden
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :		
Geräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen			
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
	Produktname : Version :	LBP/210C	
		0.00	
Fertig			Internet

Klicken Sie unter [Geräteinformationen] auf [Ändern]. 5. Remote UI (Informationen) : (1897/100 - Wicrosoft Internet geter gestelsen großt geventen tytes ( 🔇 Arad = 🔘 - 🖹 📓 🚳 🔎 Suthen 👷 Pavotan 🤣 🙆 - 🚔 🚃 Viete https://title2.368.0.2259/csb/dev\_anlo.shtml Remote UI Zei etzt aktualisient 🧔 ? Geräteinformatio Als Administrator angemeldet Änden. Gerätebezeichnung : Standort : Status Administrator : Telefon : Informationer Kommentare : Funktionen CANON INC. Hersteller : Netzwerk Produktname : LBP7210C Version : 0.09 ٠ 😮 Inke

6. Geben Sie den Gerätenamen oder die Administratorinformationen an oder ändern Sie sie.

- (1) Geben Sie jede Einstellung an oder ändern Sie sie.
- (2) Klicken Sie auf [OK].

a Remote UI (Geräteinton	mationen ändern) : ; LBP 7210C - Micros	off Internet Explorer	
Exter Seagecau Busqu	Eavanten Eldres 2		
🔾 · 🔘 - kerd 🛇	📓 🏠 🔎 Suthen 🤺 Prevention 🤞	ð 💁 🎍 📼	Leis
Advages 🜒 http://192.368.0.2	Mikabledit_info.shtnl		💌 💽 Vietnein zu
RemoteUI			LEFTING 🔶
Oberste Seite - Gerittever	wabung> - Informationen> Genitainformatio	ren Bodemix	
	Geräteinformationen änd		Zei eta akturkitet 🖉 ?
	Die Einstellungen werden folger	idermaßen geändert.	
Als Administrator angemeidet.			OK (2) redien
Abmelden			
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :	LEP7210C	
Geräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon :		
Funktionen	Kommentare :		
Netzwerk			
Autragsverwaltung			
Support-Links			
🕘 Pertig			Internet

[Gerätebezeichnung]: Geben Sie einen Druckernamen ein.

[Standort]:	Geben Sie den Standort für die Installation des Druckers ein.
[Administrator]:	Geben Sie den Namen des Druckeradministrators ein.
[Telefon]:	Geben Sie die Telefonnummer des Druckeradministrators ein.
[Kommentare]:	Geben Sie die Kommentare des Druckeradministrators ein.

- Anzeigen von Remote UI
- <u>Überprüfen der Druckereinstellungen</u>

#### Anzeigen von Remote UI

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 🐼 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.



"Remote UI"

#### Überprüfen der Druckereinstellungen

Durch Abrufen von Informationen vom Drucker können Sie den aktuellen Druckerstatus und Druckerinformationen in Remote UI anzeigen.

Zur Überprüfung der Druckereinstellungen wählen Sie [Informationen] oder [Netzwerk] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.



• <u>Seite [Informationen]</u>

Sie können die Druckerinformationen, Sicherheitseinstellungen usw. überprüfen.

• <u>Seite [Netzwerk]</u>

Sie können die Netzwerkeinstellungen usw. überprüfen.

#### Seite [Informationen]

🔁 Remote UI (Informationen)	): (LBP7210C - Microsoft Internet Explorer	f		
Caron Buopereur Brette En	arten Egras 2 🗃 🐔 🔎 Sather 🚽 Favarien 🤗 1	a- 2 🖂		UN's "
Prilitogoo 👔 Hitiga (J. 1 102. 1 100. 0. 2015)	cala/darv_info.shtani			🖉 💽 Wechselin zu
RemoteUI				цаятан ос
Oberste Seite» Geräteverwal	tur, > Informationen>			
	Informationen		Zal stel alto 1608 22 52 52	1 10 23
Als Administrator angemeidet.	Geräteinformationen	_	_	
				Andem .
	Gerätebezeichnung :			
Geräteverwaltung	Standort :			
Status	Administrator :			(1)
Informationen	Telefon : Kommentare :			
Funktionen				
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.		
Auftragsverwaltung	Version ;	0.09		
	-			·
	Sprache			
				Anten (2)
		· · · · ·		
	Anzeigensprache :	German		
	Sicherheit			
				Andem .
	Admin-Passwort :	Nicht angegeben		
	FTP-Zugriff für Benutzer :	Nicht eingeschränkt		
	SNMP-Einstellungen			(3)
	SNMP v. 1 :	Ein		
	Zugriffsrechte :	Lesen und Schreiben		
	Community-Name :	public		
	SNMP v. 3 :	Aus		
	Bereichseinstellungen IP-Adres	54		
	TCP/IP-Druck :		Nicht eingeschränkt	
	Zugriffsbeschränkungen :		Angegebene Adressen z	ulasson
	IP-Adressen :			
	ånden inden der SNMP-Üherwe	chungi-Einstellungen :	Nicht eingeschränkt	
	Zugriffsbeschränkungen :	enten grannetenten gerri.	Angegebene Adressen z	ulassen
	IP-Adressen :			
	Muthcast Discovery :		Auf andedebane IP-Adre	ssen
	Zugnftsbeschrankungen :		antworten	
	IP-Adressen :			
	Einstellungen für Zugriff auf MA	C-Adresse		
	Zugriff MAC-Adresse :	Nicht eingeschränkt		
	Zugriffsbeschränkungen : MAC-Adressen :	Angegebene Adressen	zulassen	
	inconditional.			
	Einstellungen Sicherheitszugrif	fsprotokoli		
	Zugriffsprotokolle :	Аць		
	- Totokonypen :			
			Protokalla	oraziges. (4)
			Copyright CANON INC. 2009	All rights reserved.
a)			Internet	<u>M</u>

(1) [Geräteinformationen]:

Zeigt die allgemeinen Informationen zum Drucker an.

<sup>†</sup>Ändern der Einstellungen

\* "Angeben und Ändern des Gerätenamens oder der Administratorinformationen"

#### (2) [Sprache]:

Zeigt die derzeit in Remote UI verwendete Anzeigensprache an.

<sup>†</sup>Ändern der Einstellungen

"Remote UI"

#### (3) [Sicherheit]:

Zeigt Informationen zu den Sicherheitseinstellungen an, z. B. das Administratorpasswort und die Zugriffsbeschränkungen.

<sup>†</sup>Ändern der Einstellungen

"Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"

Einschränken der Benutzer mit Druckerlaubnis über IP-Adressen"

"Einschränken der Benutzer mit Zugriff über MAC-Adressen"

Einschränken der Benutzer, die über das SNMP-Protokoll die Einstellungen überwachen und ändern dürfen"

"Einschränken der Benutzer, die Multicast Discovery durchführen dürfen"

"Einschränken des FTP-Zugriffs der Benutzer"

(4) [Protokoll anzeigen]:

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, wird die Seite [Sicherheitszugriffsprotokoll] angezeigt, auf der Sie die abgerufenen Sicherheitszugriffsprotokolle anzeigen oder speichern können.

Sie können auch das Datum und die Uhrzeit anzeigen, die der Druckserver vom SNTP-Server abgerufen hat, oder das Datum und die Uhrzeit aktualisieren, indem die Daten vom SNTP-Server abgerufen werden.

<sup>†</sup>Ändern der Einstellungen

"Abrufen und Überprüfen der Sicherheitszugriffsprotokolle"

#### 📀 HINWEIS

#### Ändern der Einstellungen

Sie können die Einstellungen nur ändern, wenn Sie sich als Administrator angemeldet haben.

#### Seite [Netzwerk]



#### (1) [Netzwerkschnittstelle]:

Zeigt Informationen zur Netzwerkschnittstelle usw. an.

<sup>†</sup>Ändern der Einstellungen

<u>"Ändern der Netzwerkübertragungsgeschwindigkeit oder des Übertragungsmodus"</u>

(2) [Firmware]:

Zeigt den Namen der aktuellen Netzwerkschnittstelle und ihre Version an.

- <sup>†</sup>Aktualisieren der Firmware der Netzwerkkarte
  - "Aktualisieren der Firmware der Netzwerkkarte"
- (3) [Allgemein]:

Zeigt den Druckservernamen (Anschlussname) an.

<sup>†</sup>Ändern der Einstellungen

"Ändern des Anschlussnamens des Druckers"

(4) [Protokoll]:

Zeigt die Netzwerkprotokolleinstellungen an.

- <sup>†</sup>Ändern der Einstellungen
  - "Konfigurieren der Protokolleinstellungen"

#### 📀 HINWEIS

Ändern der Einstellungen

- Sie können die Einstellungen nur ändern, wenn Sie sich als Administrator angemeldet haben.
- Nachdem Sie die Netzwerkeinstellungen geändert haben, klicken Sie auf der Seite [Netzwerk] auf [Zurücksetzen], um den Druckserver zurückzusetzen. Wenn Sie den Druckserver nicht zurücksetzen, können die geänderten Einstellungen nicht aktiviert werden.

#### [J-09] Drucken des Status zur Überprüfung des Druckerstatus

Sie können den Druckerstatus oder die Netzwerkeinstellungen überprüfen, indem Sie den Status drucken.

- Ausdrucken der Konfigurationsseite
- Drucken des Netzwerkstatusberichts

#### Ausdrucken der Konfigurationsseite

Sie können eine Konfigurationsseite ausdrucken, um die Einstellungen der Druckereinheit, die Gesamtanzahl der ausgedruckten Seiten und andere Druckerinformationen zu überprüfen.

#### 📀 HINWEIS

Legen Sie Papier im Format A4 ein.

Das Ausdrucken der Konfigurationsseite ist so eingestellt, dass auf Papier im Format A4 gedruckt wird.

Stellen Sie sicher, dass Papier im Format A4 eingelegt ist, wenn die Konfigurationsseite ausgedruckt wird.

Legen Sie A4-Papier in das Mehrzweck-Papierfach oder in die Papierkassette ein.

"Einlegen von Papier mit Standardformat (keine Indexkarten und Briefumschläge)"

#### **)** Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

3. Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Dienstprogramm] → [Konfigurationsseite drucken] aus.







 $\rightarrow$  Die Konfigurationsseite wird ausgedruckt.



#### Drucken des Netzwerkstatusberichts

Beim Druck des Netzwerkstatusberichts werden die TCP/IP-Einstellungen, einschließlich der IP-Adresse und der Informationen zu den Sicherheitseinstellungen, gedruckt.

#### 🔗 HINWEIS



→ drucken] aus.



Klicken Sie auf [OK].



 $\rightarrow$  Der Netzwerkstatusbericht wird ausgedruckt.

#### 🔗 HINWEIS

#### Beispiel eines Netzwerkstatusberichts

Canon Netzwe	rkstatus drucken
Productioners	CARTYLEAR
Cliff Dytestiger-Sergins	13.8
Entrat CAMARCIN	1 Parts Brandware, 2017 (COMMAND)
NIC Inframe	188-82122-82-83-83
PLANNER THE	/98-640
For the second	11.52
Internet and Internet and	12.50
ALC: ALC: AC-MENT	- secretaria
12-millionana	1.00.1.00.0.1.00
Noovfarian	1890, 480, 880, 8
107.5	1000
autors.	- 1979
EADD	1089
282 Decrementation	18.8.6.5
All there are a set of the set of	
N NY INCOMPANY	
KINP BUILDINGS	
MARY BARRIERS	5. m
Pad Provine	121 101
The Parameter And Parameters and	100
Inclusion.	
1999-1	108
940-0	108W
Description and an arrest	
Malain, humanny minuter.	-087
Says. WO-bireau sizesha-	1088
terri in de terrigi en deter ve con	i in-

<sup>†</sup> Im Folgenden finden Sie ein Beispiel eines Netzwerkstatusberichts. Der Inhalt kann sich von dem von Ihrem Drucker ausgedruckten Netzwerkstatusbericht unterscheiden.

# Wenn der Netzwerkstatusbericht nicht korrekt gedruckt wird

"Ein Druckvorgang wird nicht ausgeführt"

#### [J-10] Einstellung des Energiesparmodus

Wenn der Drucker eine gewisse Zeit lang nicht verwendet wird, können Sie den Stromverbrauch des Druckers durch Umschalten in den Schlafmodus oder durch Abschaltung erheblich reduzieren.

#### • Schlafmodus

Sie können den Drucker konfigurieren, so dass er in den Schlafmodus wechselt, wenn vom Computer keine Daten gesendet werden oder wenn der Druckerstatus länger verbleibt wie festgelegt.



#### • Automatische Abschaltung

Sie können den Drucker konfigurieren, so dass er abschaltet, sobald die festgelegte Zeit abgelaufen ist, nachdem er in den Schlafmodus wechselt.



#### 👔 WICHTIG

Stromverbrauch, wenn der Drucker ausgeschaltet ist (wenn der Netzschalter nicht gedrückt ist)

Auch bei ausgeschaltetem Drucker wird eine nur geringe Menge Strom verbraucht, während der Netzstecker in der Netzsteckdose steckt. Wenn Sie den Stromverbrauch vollständig abstellen möchten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

#### **Standby-Modus**

Sie können die Einstellungen für den Schlafmodus anhand der folgenden Vorgehensweise festlegen.

#### **WICHTIG**

#### Sofortiges Drucken nach Aufhebung des Standby-Modus

Während des Standby-Modus wird keine automatische Kalibrierung oder Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" durchgeführt.

Wenn Sie keine zufriedenstellenden Druckergebnisse erzielen können, wenn Sie unmittelbar nach Aufhebung des Standby-Modus drucken, führen Sie die Kalibrierung oder die Korrektur der "Farben außerhalb des Bereichs" manuell durch.

"Kalibrieren des Druckers"

"Korrigieren der "Farben außerhalb des Bereichs""

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛺 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



#### HINWEIS



2. Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Geräteeinstellungen] → [Standby-Einstellungen] aus.



## 3.

Geben Sie die Einstellungen für den Standby-Modus an.

(1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Standby-Modus verwenden].

(2) Legen Sie in [Zeit bis zum Wechsel in den Standby-Modus] die Zeit fest, die abgewartet wird, bevor der Drucker in den Standby-Modus umschaltet.



#### HINWEIS

**Informationen zur Einstellung der Zeit bis zum Wechsel in den Standby-Modus** Sie können [5], [10], [15], [30], [60], [90], [120], [150] oder [180] Minuten für [Zeit bis zum Wechsel in den Standby-Modus] auswählen. Der Standardwert lautet [5] Minuten. Sie können den Drucker so konfigurieren, dass er nicht in den Schlafmodus wechselt.

<sup>†</sup> Es wird empfohlen, diese Option in der Standardeinstellung zu verwenden.
# Klicken Sie auf [OK].

# 🔗 HINWEIS

### Situationen, in denen der Standby-Modus aufgehoben wird

- Wenn gedruckt wird
- Wenn der Drucker kalibriert wird
- Wenn die "Farben außerhalb des Bereichs" korrigiert werden
- Wenn der Drucker gereinigt wird
- Wenn die vordere Abdeckung geöffnet oder geschlossen wird

# Automatische Abschaltung

Sie können die Einstellungen für die automatische Abschaltung anhand der folgenden Vorgehensweise festlegen.

# HINWEIS

Vorsichtsmaßnahmen bei der Freigabe des Druckers Sie können die Einstellungen an dem freigegebenen Drucker nicht ändern. Ändern Sie die Einstellungen in der Umgebung, in der ein lokaler Drucker installiert ist.

Schalten Sie den Computer ein und starten Sie Windows.

Melden Sie sich als Benutzer mit Administratorrechten an.

### **WICHTIG**

Wenn Sie sich über die Administratorrechte nicht sicher sind Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.

Wenn ein Assistent oder Dialogfeld aufgrund der automatischen Plug & Play-Installation angezeigt wird

Klicken Sie auf [Abbrechen], schalten Sie den Drucker aus und gehen Sie dann wie folgt vor.

# **3.** Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM "User Software" in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.

Wenn sich die CD-ROM bereits im Laufwerk befindet, werfen Sie die CD aus und legen Sie sie dann erneut in das Laufwerk ein.

- $\rightarrow$  CD-ROM-Installation wird angezeigt.
  - <sup>†</sup> Abhängig von Ihrer Umgebung kann die Anzeige von CD-ROM-Installation einige Zeit dauern.

# 📀 HINWEIS

# Wenn CD-ROM-Installation nicht angezeigt wird

Zeigen Sie sie wie folgt an.

(Der Name des CD-ROM-Laufwerks wird in diesem Handbuch mit "D:" angegeben. Der Name des CD-ROM-Laufwerks kann je nach verwendetem Computer variieren.)

- Windows Server 2003
  - 1. Wählen Sie aus dem Menü [Start] die Option [Ausführen].
  - 2. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" ein und klicken Sie anschließend auf [OK].
- Windows Vista und Server 2008
  - 1. Geben Sie "D:\German\MInst.exe" in [Suche starten] unter dem Menü [Start] ein.
  - 2. Drücken Sie die Taste [ENTER] auf Ihrer Tastatur.

# Wenn das Dialogfeld [Automatische Wiedergabe] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [AUTORUN.EXE ausführen].

# Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird (Windows Vista und Server 2008)

Klicken Sie auf [Fortsetzen].

Klicken Sie auf [Zusätzliche Softwareprogramme].

Canon	LBP7210C CD-ROM-Installation
Über diesen Bildschirm können Softwareprogramme usw. Installiert werden. Wählen Sie rechts ein Menü aus.	Einfache Installation
	Benutzerdefinierte Installation
and the second s	Zusätzliche Softwareprogramme
11111	Handbücher anzeigen
	Beenden

Zusätzliche Softwareprogramme		
	Beschreibung der Softwa LIESMICH-Da	are: 🚺 tei: 🛃
1 NetSpot Device Installer für TCP/IP	Starten	
Deinstallationsprogramm für Handbücher	Starten	1
Automatisches Abschaltwerkzeug	Starten	1
Her können Sie unter anderem Anwendungen starten oder installieren, berutzerdefrierten installation ertihalten sind. Diese Anwendungen het Gerätes zu nutzen. Weiche Operationen verfügbar sind, hangt von der Schaltfläche rechts neben einem Arwendungssymbol, um den dazu gi	, die nicht in der einfachen oder Van Ihnen, die viefältigen Funktionen diese geweigen Anwendung ab. Kücken Sie auf ehörenden Vorgang auszuführen.	s die
Hier können Sie unter anderem Anwendungen starten oder installieren, berutzerdefnierten installation enthalten sind. Diese Anwendungen hel Gerätes zu nutzen. Weiche Operationen verfügbar sind, hängt von der Schäftläche rechts neben einem Anwendungssymbol, um den dazu ge	, die nicht in der einfachen oder fen Ihnen, die viefähigen Funktionen diese jeweilgen Anwendung ab. Klicken Sie auf ehörenden Vorgang auszuführen.	s die

5

6. Wählen Sie einen Drucker und klicken Sie dann auf [Automatische Abschalteinstellungen].

ø Automatisches Abscholtwerkzeug		
Wählen Sie einen Drucker und k <u>D</u> ruckerliste:	klicken Sie dann auf (Automafische Abschalteinstellungen)	
Druckename	Produktivarie	
Canon LL092210C	Caron LUP7210C	
	jutonatische Abschalteinstellungen.	
	Beerde	

- 7. Legen Sie die Einstellungen für die automatische Abschaltung fest.
  - (1) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Automatische Abschaltung nach festgelegtem Zeitraum].
  - (2) Legen Sie die Zeit für die Abschaltung unter [Automatische Abschaltung nach] fest.



# 📀 HINWEIS

**Informationen zur Einstellung der Zeit für die Ausführung der automatischen Abschaltung** Wenn [Automatische Abschaltung nach] während des Schlafmodus geändert wird, wird die festgelegte Zeit für die Ausführung der automatischen Abschaltung zurück gesetzt. Sie können [Automatische Abschaltung nach] für die automatische Abschaltung in Schritten von 1 Stunde zwischen [1Std.] und [8 Std.] festlegen.

<sup>†</sup> Falls Sie die Einstellung für diese Option kürzer als die Standardeinstellung festlegen, kann dies die Nutzungsdauer der Tonerpatronen (die Standardeinstellung beträgt "4" Stunden) verkürzen.

# [J-11] Aktualisieren der Firmware der Netzwerkkarte

Zur Aktualisierung der Firmware geben Sie die Aktualisierungsdatei an und aktualisieren Sie dann die Firmware der Netzwerkkarte des Druckers.

- Herunterladen der Firmware
- Aktualisieren der Firmware

# Herunterladen der Firmware

# Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🚇 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



# ➢ HINWEIS Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ]] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# 🧭 HINWEIS

۷.

### Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können

Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

### Melden Sie sich als Administrator an.

- (1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.
- (2) Klicken Sie auf [Anmelden].

🗿 Remote UI (Oberste Seite) : - ;	IBP721DC - Wicrosoft Internet Explo	er		- 6
Datei Besigesau Busiqis Eavau	ten Egres z			A
🔾 2.red • 🔘 · 💌 📓	🏠 🔎 Suthen 🤺 Peroton 🥝	🙆 - 🍓 🗉		.teka
Adhagan 🔕 hépi (7192-368, 0-235/kah)	topshtni		😪 🛃 Viets	eein zu
RemoteUI				60 <b>4</b>
iborate Saite>		_		
0	berste Seite		Zurista akus konst 18/06 2012 06:54:05	]
Klicken Sie auf die Schaltfläche unten, um sich als Administrator	Gerätestatus 🔍 Der Drucke	r ist bereit.		
einzuloggen. Admin-Passwart: 	Gerätebezeichnung: Produktname: LBP72 Standort:	210C		
Avriation (2)	Papierinformationen			
Seräteverwaltung	Papierzufuhr	Verfugbares Papier	Benutzerdefiniertes Papierformat	
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ofne		

# 📀 HINWEIS

# Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist

Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden.

"Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"



🗿 Remate UI (Netzwerk) :	(LBPJ210C - Microsoft Internet Explorer		
Sater Bengeeau Buerge	Eaventen Egins 2		~
🔾 - 💭 - kenz 🜔	📓 🚱 🔎 Sushen 🥎 Pavestan 🥹	💋 • 🍓 🖂	Leika
Adougue 🜒 https://192.368.0.2	t%/cshjnet.shtm		💌 💽 Wischsein zu
RemoteUI			L8972190
Oberste Seites Gestilever	waltung> Netrwerk>		
	Netzwerk		Zai etti akua koleti 1909 2012 06:55 00
Als Administrator angemeidet.	Netzwerkschnittstelle		
Abmelden	Etienet-Traiberain	stellung	Parameter liste and eigen
Oberste Seite	Schnittstelle:	Fast Ethernet 10/100BaseT	
Geräteverwaltung	Ethemet-Treibereinstellung : MAC-Adresse:	Automatische Erkennung 00 00 85 D6 F1 38	
Status	-		
Informationen	Firmware		
Funktionen	_	Download Site	Aktualisierung der Firmware
Netzwerk	Calculated and and a	LD FC2	
Autragsverwaltung	Version :	1.XX	
Support-Links	-		
<b>6</b>			Internet

**5.** Zeigen Sie die Download-Site an.

(1) Überprüfen Sie den Namen und die Version der aktuellen Firmware.

(2) Klicken Sie auf [Download Site] unter [Firmware].

Barrate III (Nationark) 1	8873100 - Microsoft Internet Evalurar	E E R
Date: Seatleton Broate Ear	vantam Elginas (	
3 2.002 · 3	🗟 🟠 🔎 Suchen 🤺 Pavorton 🥑	🙆 • 👼 🖂 Leis *
Advages 10 http://112.368.0.215/c Advages 40 http://112.368.0.215/c angemeildet. Abmeilden	elori atui Murawana canno cono Ethernet Trabera ha	tellarg. Zulickaetzen Parameteriate arzeigan.
Oberste Seite Gerätevorwaltung	Schnittstelle: Ethernet-Treibereinstellung : MAC-Adresse:	Fast Ethernet 10/100BaseT Automatische Erkennung 00 00 85 D6 F1 38
Status		
Funktionen	Firmware	Dowload Site (2) Artualisierung der Firmware.
Auftragsverwaltung	Schnittstellenname : Version :	NB-EC2 1.XX (1)
Support-Links		
	Allgemein	
		Anden
	Druckservername :	CANONCEA182
Tertig		Contract Contract

 $\rightarrow$  Die Firmware-Download-Site wird angezeigt.

# 📀 HINWEIS

Ь

# Verknüpfte Schaltfläche [Download Site]

Sie können den Link auf der Seite [Support-Links] ändern. <u>"Remote UI"</u>

Laden Sie die Firmware von der Firmware-Download-Site herunter.

# Aktualisieren der Firmware

# WICHTIG

# Vorsichtsmaßnahmen beim Aktualisieren der Firmware

Vergewissern Sie sich vor der Aktualisierung der Firmware, dass der Drucker nicht benutzt wird. Führen Sie während der Firmware-Aktualisierung keinen Druckvorgang durch. Andernfalls kann die Firmware nicht korrekt aktualisiert werden.

# Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# 📀 HINWEIS

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können

Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

# Melden Sie sich als Administrator an.

- (1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.
- (2) Klicken Sie auf [Anmelden].

Bemale III (Oberste Seite) : ;1897210C - Microsoft Internet Explorer	
Dates Beageeau Bueau Elaus S	<b>A</b>
🕝 Luish = 🔘 - 😹 📓 🏠 🔎 Suthern 👷 Proventers 🥹 🎯 💮	Linka
Advagen 🕘 hitza (1192-368-0-215)/colj./colj.datal	Michaela zu
RemoteUI	L8#2:10: ^
Oberste Seites	
Oberste Seite	Zwietzt aktus lisiett 18/06 2012 08:54:05
Schaftliche unten, um swin ein Astronomotorie Gerätestatus O Der Drucker ist bereit.	-
enusloggen. Admin-Passwort: Admin-Passwort: Produktname: LBP7210C Standort: Standort:	
And data Accomplication pars event similar and mediate with an Averagidan (2)	
Oberste Saite	
Controlserventung Paplerzuführ Papler Benutzerdefinierter	s Papierformat
Autragsverwaltung Mehrzweck-Papierfach Ohne	
Pretig	S Internet

# **OHINWEIS**

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"

**4.** Wählen Sie [Netzwerk] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

Remote UI (Netzwerk) : ; L	897210C - Microsoft Internet Explorer		E E 🛛
Eace Seagecou Busick Eau	vantan Egoras g		4
3 Look + 3 - 1	🗟 🟠 🔎 Suchen 🤺 Pavorton 🥝	🙆 • 🍓 🖂	Linka
Adreges 🗿 http://192.368.0.235/c	elujnet shtuli		Miechaeln zu
RemoteUI			L8442196
Oberste Seites Geräteverwah	tung)= Netzwerk>		
	Netzwerk		Zei etzt aktus kriett 18/06 2012 06:55:00
Als Administrator angemeldet.	Netzwerkschnittstelle		
Abmelden	Ethernet-Traiberains	ellung	Parameteriste anzeigen
Oberste Saite	Schnittstelle:	Fast Ethernet 10/100BaseT	
Geräteverwaltung	MAC-Adresse:	00 00 85 D6 F1 38	
Status			
Informationen	Firmware		
Funktionen		Download Site	Aktualisierung der Firmware
Netzwerk			
Autragsverwaltung	Schnittstellenname : Version :	NB-EC2 1.XX	
Support-Links	-		
<b>a</b>			Internet

-	~	
_		

Klicken Sie unter [Firmware] auf [Aktualisierung der Firmware].

🗿 Remote UI (Netzwork) : ; Li	8P3210C - Microsoft Internet Explorer		
Eaco Boogocou Buorge Eau	orten Egras ¿		17
🔾 - 🔘 • kenz 🖸	🗟 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavoston 🥑	🙆 • 🍓 📼	Leia H
Adregee 1 http://192.368.0.235/c	sijetstoi Messwerzasztnikasete		Mischaelin zu
angemeldet.		1	~
	Ethernet-Tradera nil	allung. Zurucksetter	Peremeteriste andeigen
Oberste Seite	Schnittstelle:	Fast Ethernet 10/100Bas	т
Geriñeverwaltung	Ethernet-Treibereinstellung :	Automatische Erkennun	9
Conservations	MAC-Adresse:	00 00 85 D6 F1 38	
Status			
Informationen	Eiroware		
Funktionen			
Mathematic		Download Site	Aktualisierung der Firmware
TROLETICI II.	Schnittstellenname :	NB-EC2	
	Version :	1.XX	
Support-Links			
	Allenerate		
	Aligemein		
			Andam
	Druckservername :	CANONCEA182	
	*		*
🕘 Fertig			Statemet



# Aktualisieren Sie die Firmware.

- (1) Klicken Sie auf [Durchsuchen], um die Aktualisierungsdatei für die Firmware auszuwählen, oder geben Sie den Pfad für die gespeicherte Aktualisierungsdatei ein.
- (2) Klicken Sie auf [Aktualisieren].

Benote UI (Aktualisierung)	der Einsware  = ;1897210C - Microsoft Internet Explorer	. 🗆 🖬
Eace Bengelau Bunge Eau	verten tigres (	
🔾 - 🔘 - kana 🕄	🗟 🏠 🔎 Suthern 👷 🚱 🚱 🕞	Linka H
Adhagan 🔊 hép: (1192-368-0-235/c	zbludste_fins.shtal 💌 🛃 🛛	lecheeln zu
RemoteUI		- ese
Oberste Seiten Geräteverwah	hange - Hetzwerke Aktualisierung der Firmware	
	Aktualisierung der Firmware	?
Als Administrator angemeidet. Alimation	Klicken Sie euf (Durchsuchen, ), um eine Firmwere-Aktuelisiorungsdetei auszuwählen, oder geben den Plad ein. Klicken Sie euf (Aktualisieren, ), um mit der Aktualisierung der Firmwere zu beginnen. Aktualisieren. (2) zook	Sie
Oberste Seite Geräteverwaltung	Durchwachen. (1)	
Status		- 1
Informationen		
Funktionen		- 1
Netzwerk		- 1
		- 6
		×
🕘 Partig	S laternet	

- $\rightarrow$  Die Firmware wird aktualisiert.
  - <sup>†</sup> Prüfen Sie nach Aktualisierung der Firmware ob die Standardwerte in der Seite [Parameterliste] unter Remote UI oder über den Netzwerkstatusbericht korrekt festgelegt werden.
    - "Drucken des Status zur Überprüfung des Druckerstatus"

# WICHTIG

# Wenn die Firmware nicht erfolgreich aktualisiert werden kann

Lesen Sie in der mit der Firmware bereitgestellten Liesmich-Datei nach.

# [J-12] Einschränken der Benutzer mit Druckerlaubnis über IP-Adressen

Mit der folgenden Software können Sie die Benutzer mit Druckerlaubnis über IP-Adressen einschränken.

# • Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

# • FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.

<sup>†</sup> Mit dieser Funktion werden nur Druckbefehle und nicht der Zugriff über Remote UI eingeschränkt.

🐼 HINWEIS

# Informationen zu Computern, deren IP-Adresse keine Druckerlaubnis hat

- Wenn Sie versuchen, von einem Computer zu drucken, dessen IP-Adresse keine Druckerlaubnis hat, wird im Statusfenster des Druckers die Meldung <Drucken nicht möglich> angezeigt.
- Wenn Sie einen Computer verwenden, dessen IP-Adresse keine Druckerlaubnis hat, können einige Optionen des Menüs [Optionen] im Statusfenster des Druckers nicht ausgeführt werden.

# Angabe der Einstellungen über den FTP-Client

"FTP-Client"

# Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



# 🔗 HINWEIS

# Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

2.

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

# Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



# 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts" Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

4.

Benote UI (Information	en] : (1897210C - Nicrosoft Internet I	İsplarer	
Bate Bengeseau Bungar Savaupau situan s			
3 2.ret • 🕥 · 🖪	📓 🏠 🔎 Suchan 👷 Pavortan	🕗 🙆 🗟 😡	Laio
Adreges 🗿 http://192.368.0.3	trājoshjdes "into stitni		💌 🛐 Wiechseim z
RemoteUI			18972100
Oberste Seiten Gestleve	wahang> Informationan>		
	Informationen		Zel etzt aktur kirket 💋 ?
Als Administrator angemeidet.	Geräteinformationen		
			Anden
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :		
Geräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen	Frommeritare .		
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
	Produktname :	LBP7210C	
	version :	0.08	
Tertig			S Internet

Klicken Sie unter [Sicherheit] auf [Ändern]. 5. Benate UI [Informationen] - (18922100 - Wicrosoft Internet Explor price gesteen gradit promitin Egras ( 🔇 Anst + 🕥 - 🖹 🗟 🏠 🔎 Suthern 👷 Provention 🥹 🙆 - 💺 🚃 🔹 🗟 hitpi () 192.368.0.239/cab)das "info.stitni Vieta ٠ Sprache Änden. Anzeigensprache : Germen ٠ Sicherheit Anden... Admin-Passwort : Nicht angegeben FTP-Zugriff für Benutzer : Nicht eingeschränkt SNMP-Einstellungen SNMP v.1: Ein Lesen und Schreiben Zugriffsrechte : Community-Name : public SNMP v. 3 : Aus 😵 Inter

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [TCP/IP-Druck einschränken].

🗿 Remote UI (Sicherheitsinfo	omationes ändern) : (1897210C - Mic	resoft Internet Explorer 📰 🚺 🔯
Eacol Bospecau Buorga Ea	vonten Egitas z	4
🔾 - 🔘 • kens 🕄	🗟 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavortan 🧟	) 💁 🎍 🔤 Linia "
Adargen 🔊 http://192.368.0.235/c	abjeck_security.shimi	Miedwein zu
	Admin-Passwort :	Goben Sie untredingt das Administratorpasswort ein, wenn Sie (SIMIP x 3) auf Ein setzen.
	Bereichseinstellungen IP-Adr	resse
	ETCP/IP-Druck einschränken ⊗ Angegebere Adressen zula	ssen O Angegebene Adressen ablehnen
	IP-Adressen :	Lösthen
		Durch Engelsen von "Erste Advense - Latzte Advense" könner Sie alle aufeinander folgenden IP-Advensen sofort definieren.
	Anderungen/Überwachung	on Einstellungen mit SNMP einschränken
and the second se	@ finananhone. Edmeson avia	cros O Anenechese Advaces abishines
in Land		Stenet



Benate UI (Sicherheitsinformationen Andern) : (18972100 - Microsoft Internet Explore	· 🗌 🗖 🖾
Dates Bearbeean Breake Eavanten Elforas C	4
🔾 2.six - 🕥 - 😹 📓 🏠 🔎 Suthen 👷 Favotin 🥝 🙆 - 🌺 🖂	Linka **
Filmpin 🕘 http://192.168.0-215/csb/edk_security-shini	💌 💽 Wiechsein zu
Admin-Passwort : Geben Sie unseit auf Ein setzen	ng: das Administratorpasswort ein, wenn Sie (SMMP x 3)
-	
Bereichseinstellungen IP-Adresse	
■TCP/IP-Druck einschränken	
O Angegebene Adressen zulassen @ Angegeben	e Adressen ablehnen
IP-Adressen : Durch Engeben von 'F aufeitander idgerden	Löschen Hazufigen Inte Admune - Latzte Admune" körner Sie alle P-Admune - Latzte Admune" körner Sie alle
Anderungen/Überwachung von Einstellungen mi     Angenaberen Inferenzen zularrenen Orkereneben	: SNMP einschränken n äcksonan ablahnen
Twig	Internet

[Angegebene Adressen	Nur Benutzer, die in [IP-Adressen] angegeben sind, können
zulassen]:	Druckvorgänge durchführen.
[Angegebene Adressen	Benutzer, die in [IP-Adressen] angegeben sind, können keine
ablehnen]:	Druckvorgänge durchführen.

# **8** Legen Sie die IP-Adresse fest.

- (1) Geben Sie die IP-Adresse eines Computers ein, von dem Sie Druckvorgänge zulassen oder ablehnen möchten.
  - <sup>†</sup> Geben Sie die IP-Adresse ein, indem Sie die Zahlen durch Folgendes trennen: "." (Punkt), z. B. AAA.BBB.CCC.DDD.
- (2) Klicken Sie auf [Hinzufügen].

🗿 Renate VII (Sicherheitsinformationen Andern) : ; (18972100 - Microsoft Internet Explorer 🛛 🔲 🗖	
Deter Bengeren Bunge Ganzam stikan i	8
🔾 Zanak + 🔘 - 😹 🗟 🏠 🔎 Sachen 👷 Parcetan 🥹 🎯 - 😓 🖂 💷 Latio	14
Adrapa 🕘 http://192.368.0.25%/addiedt_security.chini 👻 💽 Wadawa	24
Admin-Passwort : Geben Sie unterdingt das Administratorpasswort ein, wann Sie (SMMP x. 3) auf Ein setzen.	8
8	
Bereichseinstellungen IP-Adresse	ч
ETCP/IP-Druck einschränken ⊙ Angegebene Adressen zulassen @ Angegebene Adressen ablehnen IIP-Adressen :	
(1) (2) 222.111.10.1 Handi gen Durch Engebes von "Ente Advesse - Latate Afresse" könner Sie alle aufenander folgenden P-Advesses aufort definieren.	
Anagarahara I director tulaccas O Anagarahan Advance akintara	

Sie können IP-Adressen auch wie folgt eingeben.

Eingabebeispiel für IP-Adressen	Methode zur Eingabe von IP-Adressen
AAA.BBB.CCC.15-AAA.BBB.CCC.18	Wenn Sie die IP-Adressen aufeinanderfolgender Zahlen eingeben möchten, setzen Sie einen Bindestrich ("-") zwischen die Adresse der kleinsten Zahl und der Adresse der größten Zahl. Das links aufgeführte Beispiel entspricht der Eingabe der Adressen von AAA.BBB.CCC.15 bis AAA.BBB.CCC.18.
AAA.BBB.CCC.*	Die Eingabe eines "*" (Sternchens) entspricht der Eingabe von Zahlen von 0 bis 255. Das Beispiel links entspricht der Eingabe von Adressen von AAA.BBB.CCC.0 bis AAA.BBB.CCC.255.

# 🔗 HINWEIS

**Anzahl der Zeichen, die für die IP-Adresse angegeben werden können** Es können bis zu 255 Zeichen festgelegt werden.

<sup>†</sup> Die Anzahl der Zeichen wird wie folgt gezählt.

- Beispiel: "192.168.0.215" = 13 Zeichen
- Beispiel: "192.168.0.215-192.168.0.218" = 27 Zeichen

# Wenn eine festgelegte IP-Adresse gelöscht wird

- (1) Wählen Sie eine IP-Adresse aus, die Sie löschen möchten.
- (2) Klicken Sie auf [Löschen].

🔾 • And 🖸	- 🛃 🛃 🏠 🔎 Suchen 👷 Pavorton	🕙 🙆 😓 🖂	Leka
Adhegen 🜒 https://192.3	68.0-215/csh/edt_security-shini	- E	Wechseln zu
	Admin-Passwort :	Goben Sie unte elingt das Administratorpasswort ein, wenn Sie (SMMP auf Ein setzen.	× 31
	Bereichseinstellungen IP-A	dresse	
	ETCP/IP-Druck einschränk O Angegebene Adressen z IP-Adressen :	en Jlassen © Angegebene Adressen ablehnen (1) (2) 222.111.0.1 Handligen Derch Engeben von 'Erste Adresse - Latzte Adresse ' könner Sie alle aufenander folgenden IP-Adressen nafort definieren.	
	Anderungen/Überwachun	g von Einstellungen mit SNMP einschränken	
Tertig	A BRANCHER BRANCHER	C Internet	

# 9. Klicken Sie auf [OK].

3 Remote UI (Sicherheite	sinformationen Kindern) : ;18972100 - Wiccosoft Internet Explorer	
Eater Besuperau Russys		
3 2.44 • 🔘 · 🖪	Linka	
Adhegae 截 http://1192.368.03	21%/csh/edt_security-shiml	💌 🛃 Wiechsein zu
RemoteUI		L897219C
Obanta Seita» Geritlere	nvahang> Informationen> Bicherheitsinformationen dodarnis	
	Sicherheitsinformationen ändern	Zal etzt alkuz köset 🤣 ?
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellungen werden folgendermaßen geändert.	OK Abbrochen
Abmelden	Admin-Passwort	
Oberste Seite	Aktuelles Passwort :	
Geräteverwaltung	Neues Passwort ;	
Status	Bestätigen :	
Informationen	•	
Funktionen	-	
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer	
	EFTP-Zugriff für Benutzer einschränken	
	A	
🕐 Pertig		S Internet

# [J-13] Einschränken der Benutzer, die die Einstellungen über das SNMP-Protokoll überwachen und ändern können

Mit der folgenden Software können Sie die Benutzer einschränken, die über das SNMP-Protokoll die Einstellungen überwachen und ändern dürfen.

### • Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

• FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.



Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.





# Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird

Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).





 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# 📀 HINWEIS

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können

Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

# 3 Melden Sie sich als Administrator an.

- (1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.
- (2) Klicken Sie auf [Anmelden].

Bemate UI (Oberste Seite) : ;)	LBP7210C - Microsoft Internet Explorer			
Bitel Beageeau Buside Exvertan Elbras C				<b>A</b>
3 and • 🕥 · 💌 👔	🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavorton 🥑	🔊 - 🕹 🗉	3	Linka M
Advages 🗿 http://192.368.0.215/cab/	top-shtmi			💌 💽 Wechsein zu
RemoteUI				L892-00 🍊
Obernte Saite>		_		
0	berste Seite			Zai etzt aktus kiset 😍 ?
klicken Sie auf die Schalttäche unten, um sich als Administrator	Gerätestatus 🔍 Der Drucker is	st bereit.		÷
Admin-Passwort:	Gerätebezeichnung: Produktname: LBP7210 Standort:	ic		
Annoldon (2)	Osciedaformationen			
Oberste Seite	r aphermitormationen			
Geräteverwaltung	Paplerzufultr	Verfugbares Papier	Benutzerdefiniertes Papierform	art
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Otne		
Tertig				😨 Internet

# 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"

# **4** Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

Remote UI (Teformation	en] : (LBP7210C - Microsoft Internet I	splarer	
Deter Bengerau Bunger Execution Efforte 5			4
🕤 danak = 🕥 - 📓	📓 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavortan	🕗 🙆 🗟	Linka
drogan 🗿 http://192.368.0.2	thi/cabides_info.shini		💌 💽 Wischsein :
RemoteUI			L8472100
Obanda Seitas Gadilave	wakung's Informationants		
			Zel etzt aktua kölent 😰 ?
Als Administrator angemetidet	Geräteinformationen		
Abmelden			Änden
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :		
Jeräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen			
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
	Version :	0.09	
Partig			Internet

	-			
-		٦	L.	
				-

Klicken Sie unter [Sicherheit] auf [Ändern].

Bemate UI (Informationen) : ;18932100 - Microsoft Internet Expla	irei		
Date Seateesa Busht Eavantan Elstas 5			2
🔇 Lesk • 🗊 · 🖹 📓 🏠 🔎 Suthen 👷 Pareten 🥹	🙆 - 🍓 🖂		Leka
Admann all https://192.368.0.25%/cshi/dev_anlo.shtml			Mischaeln zu
Support Units			
Sprache			
			Änden
Anzeigensprache :	German		
Sicherheit			
			Anden
Admin-Passwort :	Nicht angegeben		
FTP-Zugriff für Benutzer :	Nicht eingeschränkt		
SNMP-Einstellungen			
SNMP v. 1 :	Ein		
Zugriffsrechte :	Lesen und Schreiben		
Community-Name :	public		
SNMP v. 3 :	Aus		
A Pertig		S Internet	

6.

Konfigurieren Sie das Protokoll SNMP v. 1.

Benate III (Sicherheitsinfer	mationes Andern] : (1897210C - Micro	saft Internet Explorer	. 🗆 🔀
Eater Bespecau Busidie Eav	orten Egites z		
🔾 • 💭 • kera 🔇	🗟 🟠 🔎 Suchan 🤺 Pervantan 🥝	🙆 · 🎍 🖂	Linka H
Advegan 🔊 http://192.368.0.235/cz	shjedt_security.shimi	🗹 💽 M	lecheeln zu
Funktionen	*		~
Netzwerk	SNMP-Einstellungen		
Auftransverwahung	SNMP v.1:		
Turney timber	Zugriffsrechte :	ONur lesen @Lesen und Schreiben	
supportunits	Community-Name :	public	
	SNMP v. 3 :	OEin ®Aus	
	Benutzername :	inital	
	Authentisierungsschlüssel / Persönlicher Schlüssel :		
	Admin-Passwort :		
		Geben Sie untredingt das Administratorpasswort ein, wenn Sie (SNMP x. 3 auf Ein setzen.	я
	*		
	Bereichseinstellungen IP-Adre	sse	
	TCP/P-Druck einschränken		
	Angegebene Adressen zulas:	sen O Angegebene Adressen ablehnen	м
<b>(</b>		😨 Isternet	

# Wenn Sie das Protokoll SNMP v. 1 verwenden möchten

- 1. Setzen Sie [SNMP v. 1] auf [Ein].
- 2. Wählen Sie für [Zugriffsrechte] aus, in welchem Modus der SNMP v. 1-Agent agieren kann, [Nur lesen] oder [Lesen und Schreiben].
- 3. Geben Sie den Community-Namen von SNMP in [Community-Name] an.

# Wenn Sie das Protokoll SNMP v. 1 nicht verwenden möchten

Setzen Sie [SNMP v. 1] auf [Aus].

# WICHTIG

# Wenn [Zugriffsrechte] auf [Nur lesen] gesetzt ist

Mit der Auswahl von [Nur lesen] wird das Überschreiben deaktiviert und Sie können einige Funktionen der Canon-Dienstprogrammsoftware möglicherweise nicht mehr ausführen oder aufgrund eines auftretenden Fehlers möglicherweise nicht richtig mit der Software arbeiten.

# Wenn [SNMP v. 1] auf [Aus] gesetzt ist

Sie können die Canon-Dienstprogrammsoftware möglicherweise nicht verwenden. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, bevor Sie [Aus] auswählen.

# Konfigurieren Sie das Protokoll SNMP v. 3.

Remote UI (Sicherheitsinfor	mationes ändern) : (1897210C - Micro	saft Internet Explorer 🔲	- 🔀
Eater Seageeau Busite Eav	antam Kightas g		4
🔾 - 💭 - kara 🔾	🗟 🟠 🔎 Suchen 🤺 Perioritan 🥝	🙆 · 🍓 📼	Linka H
Advegan 🔊 http://192.368.0.215/cs	hjeck_security-shimi	😒 💽 Viet	eein zu
Funktionen	-		-
Netzwerk	SNMP-Einstellungen		
Auftracisve riveltung	SNMP v. 1 :	©Ein O Aus	
	Zugriffsrechte :	ONur lesen @Lesen und Schreiben	
Support-Links	Community-Name :	public	
	SNMP v. 3 :	©Ein O'Aus	
	Benutzername :	initial	
	Authentisierungsschlüssel / Persönlicher Schlüssel :		
	Admin-Passwort :		
		Geben Sie unbedingt das Administratiopasswort ein, wenn Sie (SNMP x. 3) auf Ein setzen.	
			1
	Bereichseinstellungen IP-Adre	sse	
	TCP/IP-Druck einschränken		
	Angegebene Adressen zulass	sen OAngegebene Adressen ablehnen	M
<b>a</b>		Internet	,0

### Wenn Sie das Protokoll SNMP v. 3 verwenden möchten

- 1. Setzen Sie [SNMP v. 3] auf [Ein].
- 2. Geben Sie den in SNMP v. 3 zu verwendenden Authentisierungsschlüssel oder persönlichen Schlüssel in [Authentisierungsschlüssel/Persönlicher Schlüssel] an.
- 3. Geben Sie das Administratorpasswort für Remote UI in [Admin-Passwort] ein.

### Wenn Sie das Protokoll SNMP v. 3 nicht verwenden möchten

Setzen Sie [SNMP v. 3] auf [Aus].

# WICHTIG

Wenn das Protokoll SNMP v. 3 mit einer anderen Anwendung als Remote UI angegeben wird

Die Einstellungen des Protokolls SNMP v. 3 werden in Remote UI nicht angezeigt.

Wenn Sie die Einstellungen wieder anzeigen möchten, setzen Sie die Netzwerkeinstellungen auf die Standardwerte zurück.

"Initialisieren der Netzwerkeinstellungen"

# 🔗 HINWEIS

**Informationen zum Benutzernamen, der für das Protokoll SNMP v. 3 verwendet werden soll** Der für das Protokoll SNMP v. 3 zu verwendende Benutzername ist auf "initial" eingestellt.

Wenn das Administratorpasswort für Remote UI nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [Änderungen/Überwachung von Einstellungen mit SNMP einschränken].

Date Bearbeiton Jasidit Envolton Kutris 2	- 47
😋 Zoruð, • 💿 · 🖹 🗟 🏠 🔎 Suðor 👷 Ponten 🤣 🖾 🗟 🗟	unis "
Adrepse 🌒 http:///W2.tolik.0.215/job/wiki_uscority.shind 💌 🔯 Wee	choein za
Durch Engelien von "Enter Adresse - Litzte Adresse" können Sie alle aufeinander felgenden IP-Adressen sofut, definieren.	*
Anderungen/Überwachung von Einstellungen mit SNMP einschranken	
Angegebene Adressen zulassen O Angegebene Adressen ablehnen	
IP-Adressen : Löschen Hitzeligen Durch Eingeben von Tinte Achesse - Latzte Adresse kleinen Sie alle aufeinander fatgenden IP-Adressen sofatt dofinizen.	-
Multicast Discovery einschranken	
Auf angegebene IP-Adressen antworten O Auf angegebene IP-Adressen nicht antworten	
IP-Adressen :	
a Meret	

Wählen Sie [Angegebene Adressen zulassen] oder [Angegebene Adressen ablehnen].



[Angegebene	Nur die in [IP-Adressen] angegebenen Benutzer können die
Adressen zulassen]:	Einstellungen überwachen und ändern.
[Angegebene	Die in [IP-Adressen] angegebenen Benutzer können die
Adressen ablehnen]:	Einstellungen nicht überwachen und ändern.

# Legen Sie die IP-Adresse fest.

- (1) Geben Sie die IP-Adresse eines Computers ein, für den Sie das Überwachen und Ändern der Einstellungen über das SNMP-Protokoll zulassen oder ablehnen möchten.
  † Geben Sie die IP-Adresse ein, indem Sie die Zahlen durch Folgendes trennen: "." (Punkt), z. B. AAA.BBB.CCC.DDD.
- (2) Klicken Sie auf [Hinzufügen].



Sie können IP-Adressen auch wie folgt eingeben.

Eingabebeispiel für IP-Adressen	Methode zur Eingabe von IP-Adressen
AAA.BBB.CCC.15-AAA.BBB.CCC.18	Wenn Sie die IP-Adressen aufeinanderfolgender Zahlen eingeben möchten, setzen Sie einen Bindestrich ("-") zwischen die Adresse der kleinsten Zahl und der Adresse der größten Zahl.

	Das links aufgeführte Beispiel entspricht der Eingabe der Adressen von AAA.BBB.CCC.15 bis AAA.BBB.CCC.18.
AAA.BBB.CCC.*	Die Eingabe eines "*" (Sternchens) entspricht der Eingabe von Zahlen von 0 bis 255. Das Beispiel links entspricht der Eingabe von Adressen von AAA.BBB.CCC.0 bis AAA.BBB.CCC.255.

# 🔗 HINWEIS

**Anzahl der Zeichen, die für die IP-Adresse angegeben werden können** Es können bis zu 255 Zeichen festgelegt werden.

<sup>†</sup> Die Anzahl der Zeichen wird wie folgt gezählt.

- Beispiel: "192.168.0.215" = 13 Zeichen
- Beispiel: "192.168.0.215-192.168.0.218" = 27 Zeichen

# Wenn eine festgelegte IP-Adresse gelöscht wird

(1) Wählen Sie eine IP-Adresse aus, die Sie löschen möchten.

(2) Klicken Sie auf [Löschen].

Carad . C .	Suctor V Favo	ten 🔊 🚓 🔜 📖
Laterna Direction and a to	Stabledt courte dited	
	and a second second second	Histofigen
		Durch Engeben von 'Erste Admone - Letzte Admone Sie alle aufeinander folgenden P-Admonen aufürt definieren.
	Anderungen/Überwa	chung von Einstellungen mit SNMP einschränken
	Angegebene Adress	en zulassen   Angegebene Adressen ablehnen
	IP-Adressen :	(1) (2) 222111.18.1 Historigen
	Multicast Discovery (	aufinander fölgenden IP-Advessen vallart definieres.
	IP-Adressen :	Löschen
0		S Internet

Klicken Sie auf [OK].

a Renote UI (Sicherheitsinfe	nmationen ändern) : (18972100 - Microsoft Internet Explorer	E 🛛 🔀
Bitel Bengerau Buerge Exulution places 5		
🕜 2.rick 🔹 🔘 🛛 🔣	📓 🚱 🔎 Suchen 🤺 Fevoriton 🤣 🍰 😸	Leka
Adrogue 👔 http://192.368.0.215/	abjedt_securty.skin/	💌 🛃 Wiechaelin zu
RemoteUI		uerzne: 🔶
Oberste Seiten Geräteverwal	tungs Informationen's Sicherheitvinformationen ändernis	z
	Sicherheitsinformationen ändern	Zel etzt aktual kölent 19605 2012 10:12:48
Als Administrator angemeildet.	Die Einstellungen werden folgendermaßen geändert.	OK Abbrochen
Abmelden	Admin-Passwort	
Oberste Seite	åktuelles Passwort :	
	Name Barranti	
Status	Destiliers	
Informationen	Bestangen :	
Funktionen		
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer	
Autragsverwaltung	EIFTP-Zugriff für Benutzer einschränken	
Support-Links		
Tertig		Steret .

# [J-14] Einschränken der Benutzer, die Multicast Discovery durchführen dürfen

Mit der folgenden Software können Sie die Benutzer einschränken, die Multicast Discovery durchführen dürfen.

# • Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

# • FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.

# 🐼 HINWEIS

# **Multicast Discovery**

Hierbei handelt es sich um eine Funktion, die über SLP (Service Location Protocol) nach bestimmten Geräten sucht.

Durch Verwendung der Funktion Multicast Discovery können Sie über SLP (Service Location Protocol) von Dienstprogrammsoftware wie NetSpot Device Installer nur nach den Geräten suchen, deren Werte in [Bereichsname] bestätigt sind.

# Angabe der Einstellungen über den FTP-Client

"FTP-Client"

# Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



# 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

-	٦	
	,	
	r .	
~	_	

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

# Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



# 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts" Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

4.

Benote UI (Information	en] : (1897210C - Nicrosoft Internet I	İsplarer	
Eater Seagecau Busys	Eavantan Elforas (		
3 2.ret • 🕥 · 🖪	📓 🏠 🔎 Suchan 👷 Pavortan	🕗 🙆 🗟 😡	Laio
Adreges 🗿 http://192.368.0.3	trisi/cab)dav_inio.stitni		💌 🛐 Wiechseim z
RemoteUI			18972100
Oberste Seiten Gestleve	wahang> Informationan>		
	Informationen		Zel etzt aktur kirket 💋 ?
Als Administrator angemeidet.	Geräteinformationen		
			Anden
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :		
Geräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen	Frommeritare .		
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
	Produktname :	LBP7210C	
	version :	0.08	
Tertig			S Internet

Klicken Sie unter [Sicherheit] auf [Ändern]. 5. Benate UI [Informationen] - (18922100 - Wicrosoft Internet Explor price gesteen gradit promitin Egras ( 🔇 Anst + 🕥 - 🖹 🗟 🏠 🔎 Suthern 👷 Provention 🥹 🙆 - 💺 🚃 🔹 🗟 hitpi () 192.368.0.239/cab)das "info.stitni Vieta ٠ Sprache Änden. Anzeigensprache : Germen ٠ Sicherheit Anden . Admin-Passwort : Nicht angegeben FTP-Zugriff für Benutzer : Nicht eingeschränkt SNMP-Einstellungen SNMP v.1: Ein Lesen und Schreiben Zugriffsrechte : Community-Name : public SNMP v. 3 : Aus 😗 Inte

6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen [Multicast Discovery einschränken].

Remate UI (Sicherheitcinformationes Andern) : ; LBP7210C - Microsoft Internet Explorer	
jater geodeten gredit towerten tijtres (	
🕽 Ansk • 🔘 - 🖹 🗟 🟠 🔎 Suthen 👷 Protein 🥹 🎯 🚱 • 🌺 🖂	Leka
Proper 📵 https://192.368.0.21%/cali/edit_security.shini 💌	💽 Wiechsein z
Durch Engeben von "Erste Adresse - Letzte Adresse" können Sie alle aufeinander folgenden IP-Adressen osfort definieren.	
E/Muticast Discovery einschränken	
Auf angegebene P-Adressen antworten O Auf angegebene P-Adressen nicht antworten	
Br-Addressen : Löschen Handligen Durch Engebas van "Ente Adresse - Letzte Adresse" konner Sie alle aufeinander folgenden IP-Adressen outet definieren.	
Einstellungen für Zugriff auf MAC-Adresse	
Zugriff auf MAC-Adresse einschnänken	
@ Sonanahare Editestan militan O Broanshane Schottan ablahran	
Contract Con	

7. Wählen Sie [Auf angegebene IP-Adressen antworten] oder [Auf angegebene IP-Adressen nicht antworten].

🗃 Remote UI (Sichechelisinformationen ändern) : ; 1897210C - Microsoft Internet Explorer 💽	
Been Bongeren Bunger Einmaten sfates 5	4
🕼 Zarad = 🔘 - 😹 😰 🏠 🔑 Suchan 👷 Facetan 🤣 😥 =	rita H
Pilongan 🌒 https://192.368.0-255/cds/jedt_security-shini	aein zu
Durch Eingeben von "Erste Adresse - Letzte Adresse" können Sie alle aufeitender folgenden IP-Adressen sofist definieren.	*
El Muticast Discovery einschränken	
O Auf angegebene IP-Adressen antworten	
IP-Adressen : Löschen Hintufigen Durch Engeben van "Erste Adresse - Litzte Adresse" konven Sie alle aufeisander folgenden IP-Adressen oafstil definieren.	
Einstellungen für Zugriff auf MAC-Adresse	
Zugriff auf MAC-Adresse einschränken     Sinnenebere Adressen missten O Andersene Adressen ablehnen	м
😴 Isternet	.6

[Auf angegebene IP-	Nur die in [IP-Adressen] angegebenen Benutzer können auf
Adressen antworten]:	Suchanfragen antworten, die die Funktion Multicast Discovery
	verwendet haben.
[Auf angegebene IP-	Die in [IP-Adressen] angegebenen Benutzer können nicht auf
Adressen nicht antworten]:	Suchanfragen antworten, die die Funktion Multicast Discovery verwendet haben.



# Legen Sie die IP-Adresse fest.

- (1) Geben Sie eine IP-Adresse ein, die auf Suchanfragen, die Multicast Discovery verwendet haben, antworten oder nicht antworten kann.
  - <sup>†</sup> Geben Sie die IP-Adresse ein, indem Sie die Zahlen durch Folgendes trennen: "." (Punkt), z. B. AAA.BBB.CCC.DDD.
- (2) Klicken Sie auf [Hinzufügen].

3 Remate UI (Sicherheitsinformationen ändern) : (18972100 - Micro	soft Internet Explorer	
Deter Bearberton Breakte Enventen Eldras (	a B	
🔾 Zurick - 🔘 - 🖹 📓 🎧 🔎 Suchen 🎌 Pavorton 🥹	🖉 · 🍓 📼	Leka
Adaque 👔 http://152.368.0.215/csh/edk_security-shimi		Wechseln zu
	Durch Eingeben von "Erste Adrosse - Lotzte Adrosse" können Sie alle aufeinander folgenden IP-Adrossen sofort definieren.	^
Multicast Discovery einschrän	ken	
O Auf angegebene P-Adressen	antworten 💿 Auf angegebene IP-Adressen nicht antworten	
IP-Adressen :	(1) (2)	
	922 111 18 1 Man finan	_
	Derch Eingeban van 'Erste Adrosse - Letate Adrosse' konnen Sie alle uubieander folgenden 12-Adrossen osfort defnieren.	
A		
Einstellungen für Zugriff auf M	AC-Adresse	
Zugriff auf MAC-Adresse eins	chränken sen Olikonenshene ärhetsen ablahnen	×
<u>a</u>	S Internet	.0

Sie können IP-Adressen auch wie folgt eingeben.

Eingabebeispiel für IP-Adressen	Methode zur Eingabe von IP-Adressen	
AAA.BBB.CCC.15-AAA.BBB.CCC.18	Wenn Sie die IP-Adressen aufeinanderfolgender Zahlen eingeben möchten, setzen Sie einen Bindestrich ("-") zwischen die Adresse der kleinsten Zahl und der Adresse der größten Zahl. Das links aufgeführte Beispiel entspricht der Eingabe der Adressen von AAA.BBB.CCC.15 bis AAA.BBB.CCC.18.	
AAA.BBB.CCC.*	Die Eingabe eines "*" (Sternchens) entspricht der Eingabe von Zahlen von 0 bis 255. Das Beispiel links entspricht der Eingabe von Adressen von AAA.BBB.CCC.0 bis AAA.BBB.CCC.255.	

# 📀 HINWEIS

**Anzahl der Zeichen, die für die IP-Adresse angegeben werden können** Es können bis zu 255 Zeichen festgelegt werden.

† Die Anzahl der Zeichen wird wie folgt gezählt.

- Beispiel: "192.168.0.215" = 13 Zeichen
- Beispiel: "192.168.0.215-192.168.0.218" = 27 Zeichen

# Wenn eine festgelegte IP-Adresse gelöscht wird

- (1) Wählen Sie eine IP-Adresse aus, die Sie löschen möchten.
- (2) Klicken Sie auf [Löschen].



# Klicken Sie auf [OK].

9

🗿 Renote UI (Sicherheit	sinformationes Andern) : ;18972100 - Wiccosoft Internet Explorer	
Eater Seagerau Guera		
🕝 2.rsk = 🔘 - 🗷 🗟 🏠 🔎 Suthen 👷 Perseten 🤣 🍙 - چ 🗔		Leita
Adhegee 🔕 http://152.368.03	21%/csh/edt_security-shini	💌 💽 Wechseln zu
RemoteUI		L8#2:00
Obanta Seites Gazilan	ovaltung> Informationen> Bicherheitsinformationen ändern>	
	Sicherheitsinformationen ändern	Zei etzt alkus fici-et 🕫 ?
Als Administrator angemeldet	Die Einstellungen werden folgendermaßen geändert.	OK Abbrochen
Abmelden	Admin-Passwort	
Oberste Seite	Aktuelles Passwort :	
Geräteverwaltung	Neues Passwort :	
Status	Bestätigen :	
Informationen		
Funktionen	-	
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer	
	EFTP-Zugriff für Benutzer einschränken	
	<b>a</b>	
Pertig		😴 Internet

# [J-15] Einschränken der Benutzer, die auf die MAC-Adressen zugreifen dürfen

Mit der folgenden Software können Sie die Benutzer mit Zugriff über MAC-Adressen einschränken.

# • Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

### • FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.

# 👩 HINWEIS

Wenn Sie von einem Computer, dessen MAC-Adresse keinen Zugriff auf den Drucker hat, versuchen, für Druckvorgänge oder andere Vorgänge auf den Drucker zuzugreifen Im Statusfenster des Druckers wird die Meldung <Netzwerkkartenfehler> angezeigt.

Angabe der Einstellungen über den FTP-Client <u>"FTP-Client"</u>

Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



# HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).



Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



# $\rightarrow$ Remote UI wird angezeigt.

# 🔗 HINWEIS

### Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können

Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

# Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



# HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"



Remote UI (Teformation	en] : (LBP7210C - Microsoft Internet I	splarer	
Datei Bengesau Busht Eavautau Kitum C			4
🕤 danak = 🕥 - 📓	📓 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavortan	🕗 🙆 🗟	Linka
drogan 🗿 http://192.368.0.2	thi/cabides_info.shini		💌 💽 Wischsein :
RemoteUI			L8472100
Obanda Seitas Gadilave	wakung's Informationants		
			Zel etzt aktua kölent 😰 ?
Als Administrator angemetidet	Geräteinformationen		
Abmelden			Änden
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :		
Jeräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen			
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
	Version :	0.09	
Partig			Internet

-	_	
2.0	-	
-	-	

# Klicken Sie unter [Sicherheit] auf [Ändern].

Bemate UI (Informationen) : ;18972100 - Microsoft Internet Expla	irei		
Date Beageeau Busidie Eavauraau Elitute S			
Gasad • 💿 · 🖹 🗟 🏠 🔎 Suthern 👷 Parotes 🥹	🙆 • 🍓 🖂		Linka
Adreges 📵 http://192.368.0.219/celu/dev_aix/o.shtml			Mischeeln zu
Support Units			-
Sprache			
			Änden
Anzeigensprache :	German		
Sicherheit			
			Andem
Admin-Passwort :	Nicht angegeben		
FTP-Zugriff für Benutzer :	Nicht eingeschränkt		
SNMP-Einstellungen			
SNMP v. 1 :	Ein		
Zugriffsrechte :	Lesen und Schreiben		
Community-Name :	public		
SNMP v. 3 :	Aus		
📶 Fertig		S Internet	



Wählen Sie [Angegebene Adressen zulassen] oder [Angegebene Adressen ablehnen].

Benate UI (Sicherheitsinfe	omatianen ändern1 : :18972100 - Micro	aft Internet Exalarer	E E 🛛
Dates Bearpoots Bucate Day	vantan Egitras (		
🗿 2.rek - 🔘 - 💌	🗟 🐔 🔎 Suchan 🤺 Pavostan 🥑	🖉 - 🎍 📼	Linka <sup>14</sup>
Adhagana 🗿 hitipi (7192-368-0-235/c	ahjedt_secuity.stitnl		Miechaelin zu
			-
	Einstellungen für Zugriff auf MA	IC-Adresse	
	Zugriff auf MAC-Adresse eins	chränken	
	O Angegebene Adressen zulass	en @ Angegebene Adressen ablehren	
	MAC-Adressen :	Länchen	
		Hirzutiges	
	A		
	Einstellungen Sicherheitszugri	ffsprotokoli	
	Zugriffsprotokolle :	⊖ Ein ⊛ Aus	
	Protokolitypen :	Abgelehnte TCP/P-Druckauftrage	
		Abgelehnte Änderungen/Überwachung von Einste Oberwachung von Einste	lungen mit 🖉
<b>a</b>		😨 Isternet	

# WICHTIG

# Wenn [Angegebene Adressen zulassen] ausgewählt wird

Sie haben von einer nicht autorisierten MAC-Adresse keinen Zugriff. Überprüfen Sie daher die MAC-Adresse bei der Eingabe.

Wenn es keine entsprechende MAC-Adresse gibt, können Sie auf das Netzwerk nicht zugreifen. In diesem Fall können Sie auf das Netzwerk zugreifen, indem Sie die Netzwerkeinstellungen initialisieren.

"Initialisieren der Netzwerkeinstellungen"

# 8.

# Legen Sie die MAC-Adresse fest.

- (1) Geben Sie die MAC-Adresse eines Geräts ein, von dem Sie den Zugriff zulassen oder ablehnen möchten.
  - <sup>†</sup> Geben Sie zwölf alphanumerische Zeichen, wie 0123456789ab, ein, ohne sie durch einen Bindestrich ("-") oder Doppelpunkt (":") zu trennen.
- (2) Klicken Sie auf [Hinzufügen].

Bemate UI (Sicherheitsinformationen ändern) : (18972100 - Microsoft Internet Explorer	
Deter Bengeren Bunger Einisten filbum filbum i	4
🚱 Arish - 🐑 - 🖹 🛃 🏠 🔎 Suthen 👷 Faceton 🤣 🎯 - 💺 🚃	Links
Advages a http://192.368.0.215/calijedit_security-shini	Mischeeln zu
8	~
Einstellungen für Zugriff auf MAC-Adresse	
Zugriff auf MAC-Adresse einschränken	
O Angegebene Adressen zulassen @ Angegebene Adressen ablehnen	
MAC-Adressen :	
(1) (2)	
(1) (4)	
Einstellungen Sicherheitszugrinsprotokoli	
Zugriffsprotokolle : O Ein @ Aus	
Protokolitypen : Abgsiehnte TCP/P-Drucksuftrage Abgsiehnte Änderungen/Überwachung von Eins	tellungen mit 👱
a blenet	

# **WHINWEIS**

# Anzahl der MAC-Adressen, die festgelegt werden können

Es können bis zu 20 MAC-Adressen festgelegt werden.

# Wenn eine festgelegte MAC-Adresse gelöscht wird

- (1) Wählen Sie eine MAC-Adresse aus, die Sie löschen möchten.
- (2) Klicken Sie auf [Löschen].

🕲 Remote UI (Sicherheit	sinformationen ändern] : (1897210C -	Microsoft Internet Explorer	
Date Sectoreau Burna	Esverten Ejeres (	0.0.3	
Q 2444 • Q • D	Suthen W Pavotion	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Leks
Adhegen 👔 https://192.368.0.	21%/csl.jedit_security.shimi		Viecheeln zu
	*		
	Einstellungen für Zugriff a	uf MAC-Adresse	
	Zugriff auf MAC-Adress	e einschränken	
	O Angegebene Adressen	zulassen @ Angegebene Adressen ablehnen	
	MAC-Adressen :	0001eeobccod Linchen	
		(1) (2) 0003eabitcodd Hiros#iges	
	Einstellungen Sicherheits	zugriffsprotokoll	
	Zugriffsprotokolle :	⊖ Ein ⊛ Aus	
	Protokolltypen :	<ul> <li>Abgelehnte TCP/P-Druckaufträge</li> <li>Abgelehnte ÄnderungervÜberwachung von Ein</li> </ul>	stellungen mit
۵		Sterret St	



3 Remate UI (Sicherheitsinformationen ändern) : (18972100 - Microsoft Internet Explorer	E 🖬 🛛
Been Bongerau Bunge Envariau Efant S	
🗿 Arack * 🔘 · 🖪 🙆 🏠 🔎 Suchen 👷 Pavorton 🥹 🔂 - 👹 🖂	Leika
Adregen (a) http://192.368.0.215/cobjectt_security.skin/	Miedusein zu
RemoteUI	L8#7210C 🕋
Oberste Seites Geniteverwahungs Informationens Binhenheitsinformationen Anderna	Z
Sicherheitsinformationen ändern	Zai etzt aktua lisi ett 1805 2012 10:12:40
Als Administrator argemetidet.	OK Abbrochen
Abmidden Admin-Passwort	
Oberste Seite	
Gerateverwaltung	
Status Restitions :	
Informationen	
Funktionen	
Netzwerk FTP-Zugriff für Benutzer	
Auftragsverwatung	
SupportUnks	
🛃 Fartig	Internet
# [J-16] Einschränken des FTP-Zugriffs der Benutzer

Sie können den Zugriff der Benutzer über den FTP-Client mit der folgenden Software einschränken.

• Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

• FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.

🐼 HINWEIS Angabe der Einstellungen über den FTP-Client **<u>"FTP-Client"</u>** 

#### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🛃 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



# 📀 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).

2

Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.

🖫 Canon LBP7210C 📰 🗖 🔯					
<u>≜</u> uftrag	Optionen Ellfe				
	Voreinstellungen (Benutzer) Vogeinstellungen (Administratoren)				
	≱rfornøtionen zu Verbrøuchenøberiølen Zikleinformationen Djenstprogramm Gerätesinstellungen ►				
	Aangle LE Albusisieren	×			
Details	zum Druckauftrag				
Dokur	reninane:				
Benutzemene:					
Computername:					
Seiten ducken:					
IP_192.10	68.0.215				

 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können

Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

0

# **Q** Melden Sie sich als Administrator an.

- (1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.
- (2) Klicken Sie auf [Anmelden].

Benote UI (Oberste Seite) : ;	INP7210C - Wicrosoft Internet Explorer				
Sacel Sergecou Buside Davau	Dece Bengeeau Bunge Eavauran statos S				
3 Look • 🔘 · 💌 📓	🔾 Anst - 🔘 - 😠 🖻 🏠 🔎 Suther 👷 Faceton 🤣 😥 - 💺 🖂				
Advages 🔊 http://192.368.0.235/csb/	topshtni		👻 💽 Wechseln zu		
RemoteUI			L843/00		
Oberate Seite>		_			
0	berste Seite		Zal etzt aktus kösett 18/05 2012 08/54/05		
Kicken Sie auf die Schaftliche unten, um sich als Administrator eitrusloggen. Admin-Passwort: Die Angebe der Derstenantet ingen geben Sie die Armeinstelspessivent ein unt melden sich au	Gerätestatus <b>Oter Drucker i</b> Gerätebezeichnung: Produktname: LBP721 Standort:	st bereit.			
Oberste Saite	arste Saite				
Geräteverwaltung	Paplerzufuhr	Verfugbares Papier	Benutzerdefiniertes Papierformat		
Autragsverwaltung	Mehrzweck-Papierfach	Ofine			
🕘 Partig			Statemet		

# 🧭 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts"



Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

Remote UI (Teformation	en] : (LBP7210C - Nicrosoft Internet 8	xplarer	
Date Bengeeau Busyle Eavourau stitute S			4
3 2.465 • 🕥 · 🖪	👔 😭 🔎 Sushan 👷 Pevortan	🕗 🍰 🖼	Linka
dragan 🔊 héps (0192-368-0-3	trifi/cah/des_info.shimi		💌 💽 Wechseln
RemoteUl			
bente Seiten Gestleve	wakung> Informationant>		
			Zai etzt alkus kisert 18/05 2012 10:01:05
Als Administrator angemetidet	Geräteinformationen		
Abmelden			Änden
Derste Seite	Gerätebezeichnung :		
Jerateverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen			
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
	Produktname : Version :	LBP/210C 0.09	
Fertig			Internet

	-			
-		٩		
		,	١.	_
-	-	٠	1	

# Klicken Sie unter [Sicherheit] auf [Ändern].

Benste UI [Informationen] : ;18P7210C - Nicrosoft Internet Expl	arer		
Eater Beageau Busche Eavautau Elitore S			
🔇 ànsà - 🔘 - 🖹 🗟 🏠 🔎 Suchen 🤺 Pavorton 🧟		Linka	
Februare all https://192.368.0.216/cebjdev_info.shtml			Mischaeln zu
Sprache			
			Änden
Anzeigensprache :	German		
-			
Sicherheit			
			Anden
Admin-Passwort :	Nicht angegeben		
FTP-Zugriff für Benutzer :	Nicht eingeschränkt		
SNMP-Einstellungen			
SNMP v. 1 :	Ein		
Zugriffsrechte :	Lesen und Schreiben		
Community-Name :	public		
SNMP v. 3 :	Aus		
Contig		😨 Internet	

-	
<i>r</i>	
5	
~	

# Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für [FTP-Zugriff für Benutzer einschränken].

Wenn das Kontrollkästchen für diese Option deaktiviert wird, haben alle Benutzer Zugriff über den FTP-Client.

🤉 Bemate UI (Sicherheitsinfannstianes ändern) : ; LBP/210C - Microsoft Internet Explorer 📰 💽 📴 📓					
Beel Benanceu Bunch	Dee perferen grete provin tipre (				
(Jana • () • 🛓	😰 🕼 🔑 Suthen 🏋 Provetion 🕑 🔝* 🏐	Leita			
Adhegine 🕘 http: (0192-368-0-2	19(cel)edt_secuity-shini	Vietnein zu			
RemoteUI		184/2016			
Oberste Seites Genitever	watung> Informationen> Bicherheitsinformationen enderna				
	Sicherheitsinformationen ändern	Zei etzt aktua krient 😍 ?			
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellungen werden folgendermaßen geändert.	OK Abbrochen			
Abmolden	Admin-Passwort				
Oberste Seite	Aktuelles Passwort -				
Geräteverwaltung	Mariae Decement :				
Status	Prestal and a second se				
Informationer	Bestangen :				
Funktionen	A				
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer				
	EIFTP-Zugriff für Benutzer einschränken				
Cartig		Conternat			

# 7. Klicken Sie auf [OK].

Remote UI (Sicherheite)	sinformstionen ändern) : ;1897210C - Microsoft Internet Explorer	
Date Bengeran Bungar Shautau Kitam S		
Ganish • 🔘 · 💽	👔 🚱 🌮 Suchen 👷 Percetun 🤣 🎯 🍓 🖂	Leita
Adrogen 👔 http: (0192-368-0-	21%/ch/edit_security-shini	💌 🚺 Wechsein zu
RemoteUI		L8472100
Obarula Seitas Gatileo	rwakungo Informationeno Bicherbeitsinformationen enderno	
	Sicherheitsinformationen ändern	Zai stzt aktus kristi 18/06/2012/10/22/22
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellungen werden folgendermaßen geändert.	OK Abbrachen
Abmelden	Admin-Passwort	
Oberste Seite	Aktuelles Passwort :	
Gerateverwaltung	Neues Passwort :	
Status	Bestätigen :	
Informationen		
Funktionen	4	
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer	
	EFTP-Zugriff für Benutzen einschränken	
	-	
Cartig		Internet

# [J-17] Abfragen und Überprüfen der Sicherheitszugriffsprotokolle

Sie können die Sicherheitszugriffsprotokolle (Informationen zu Datum und Uhrzeit, wann der Zugriff blockiert wurde, IP-Adresse, Anschlussnummer und Einschränkungstyp) abrufen und überprüfen, wenn der Zugriff eines in [Bereichseinstellungen IP-Adresse] eingeschränkten Benutzers blockiert wurde.

- Abrufen der Sicherheitszugriffsprotokolle
- Überprüfen der Sicherheitszugriffsprotokolle

# Abrufen der Sicherheitszugriffsprotokolle

Sie können die Einstellungen zum Abrufen der Sicherheitszugriffsprotokolle mit der folgenden Software angeben.

• Webbrowser (Remote UI)

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie von Ihrem Webbrowser über das Netzwerk auf den Drucker zugreifen.

• FTP-Client

Sie können die Einstellungen angeben, indem Sie über die Eingabeaufforderung auf den FTP-Server des Druckers zugreifen.

In diesem Abschnitt wird die Vorgehensweise bei der Angabe der Einstellungen mit einem Webbrowser (Remote UI) beschrieben.



### Zeigen Sie das Statusfenster des Druckers an.

Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [ 🔐 ] und wählen Sie den Druckernamen aus.



# 🤣 HINWEIS

Wenn das Statusfenster des Druckers über den Druckertreiber angezeigt wird Klicken Sie z. B. auf der Registerkarte [Seite einrichten] auf [ ] (Statusfenster des Druckers anzeigen).





 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

### Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



# 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts" **4.** Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

Remote UI (Information)	en] : (1897210C - Wicrosoft Intern	et Explorer	C (6 🛛
geter geadeten gradet gavanten tigtas (			4
G 2.442 • 🕥 · 🖪	👔 🐔 🔎 Suchen 🤺 Pevorto	• 🕘 🍰 🗟	Leita P
Adhegen 🔊 http://192.368.0.3	216/cab/devinfo.shtml		👻 💽 Viedvein zu
Remote UI			U872100 🏠
Oberste Seite - Gestleve	wabung> Informationan>		
	Informationen		26/621.06/2010/05
Als Administrator angemeldet.	Geräteinformationen		
			Änden
Oberste Selte	Gerätebezeichnung :		
Geräteverwaltung	Standort :		
Status	Administrator :		
Informationen	Telefon : Kommentare :		
Funktionen			
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.	
Autragsverwaltung	Version :	0.09	
Support-Links			
🕘 Fertig			Internet



Klicken Sie unter [Sicherheit] auf [Ändern].

Benote UI [Informationen] : ;18P7210C - Microsoft Internet Explo	irei		
gater geordeetan groadite gavantan tegras (		4	
Garich - 🗊 - 💌 😰 🏠 🔎 Suthern 👷 Parostan 🥹	🙆 • 💑 🖂		Leka
Adrogen 🕘 https://192.368.0.275/cab/dev_info.stitui			Mischeelin zu
Support Links			
Sprache			
			Änden
Anzeigensprache :	German		
Sicherheit			
			Anden
Admin-Passwort :	Nicht angegeben		
FTP-Zugriff für Benutzer :	Nicht eingeschränkt		
SNMP-Einstellungen			
SNMP v. 1 :	Ein		
Zugriffsrechte :	Lesen und Schreiben		
Community-Name :	public		
SNMP v. 3 :	Aus		
Pertig		😨 Internet	

6. Wählen Sie, ob Sicherheitszugriffsprotokolle abgerufen werden sollen.

Benste UI (Sicherheitsinformstionen ändern) : ;18P7210C - M	crossifi Internet Explorer 📰 🗖 🔯
gater geordeean gnordet Eavoritam Eigitas 2	AL 1
Gasst - 💿 - 🖹 🖉 🐔 🔎 Suthern 🤺 Paroteen 🕯	0 🙆 · 🎍 🖂 🛛 🛛
idingan 📵 https://192.368.0.235/cab/edit_security.shimi	😴 💽 Wietheeln zu
Angegebene Adressen zu	iessen O Angegebene Adressen ablehnen 🧖
MAC-Adressen :	Löcken
Einstellungen Sicherheitszu	griffsprotokoll
Zugriffsprotokolle : Protokollfypen :	Elin C Aus     Abgelehnte TCP/IP-Druckaufträge     Abgelehnte TCP/IP-Druckaufträge     Abgelehnte Anderungen/Überwachung von Einstellungen mit     SMMP     Abgelehnte Mutticast Discoveries
A	Caterright GANON INC. 2009 AL sights research
1 Partig	😨 Internet

7. Wenn für [Zugriffsprotokolle] die Auswahl [Ein] gewählt wird, wählen Sie den Protokolltyp aus, den Sie abrufen möchten.

Bemate UI (Sicherheitsinformationen ändern) : ;1897210C - Nice	ssoft Internet Explorer 📰 🖬 🖬
Eater Seageeau Busidie Eavautau EState S	*
Gassa - 💿 - 💌 🗟 🏠 🔎 Suchen 👷 Perostan 🧟	🙆 • 🍓 🖂 Luio *
Adrogen 👔 http: (1192-368-0-21%/csh)edit_security-shimi	💌 💽 Wednein zu
Angegebene Adressen zulas	sen O Angegebene Achessen ablehnen 🧖
MAC-Adressen :	Löschen
	Hirushigen
-	
Einstellungen Sicherheitszug	iffsprotokoll
Zugriffsprotokolle :	⊛Ein ⊖ Aus
Protokolitypen :	Abgelehnte TCP/IP-Druckaufträge     Abgelehnte Anderungen/Uberwachung von Einstellungen mit.     SNMP     Abgelehnte Muticast Discoveries
A	Caneright GANON INC. 2008 AL Johns research
Pertig	S Internet

[Abgelehnte TCP/IP-	Das Sicherheitszugriffsprotokoll wird aufgezeichnet, wenn der
Druckaufträge]:	Zugriff eines Benutzers, der keine TCP/IP-Druckaufträge
	durchführen darf, blockiert wird.
[Abgelehnte Änderungen/	Das Sicherheitszugriffsprotokoll wird aufgezeichnet, wenn der
Überwachung von	Zugriff eines Benutzers, der die Einstellungen mit SNMP nicht
Einstellungen mit SNMP]:	überwachen oder ändern darf, blockiert wird.
[Abgelehnte Multicast	Das Sicherheitszugriffsprotokoll wird aufgezeichnet, wenn der
Discoveries]:	Zugriff eines Benutzers, der Multicast Discovery nicht
	durchführen darf, blockiert wird.

8. Klicken Sie auf [OK].

a Remote UI (Sicherheite	sinformationen ändern) ; ;18972100 - Microsoft Internet Explorer	000
Sater Sesuperau Buesta	Eavautau Elbusi (	
🔇 2.rsk • 🔘 · 🖪	👔 🙆 🏠 🔎 Suthen 🤺 Provention 🥑 🎯 - 👹 🖂	Leika
Adhagaa 🔕 hitga (0192-368-0-3	21%/csh/edt_securty-shin/	💌 🛃 Wiechsein zu
Remote UI		L842100 🔷
Obanda Seita - Gatilian	waltung> Informationen> Sinherheitsinformationen stedarn>	
	Sicherheitsinformationen ändern	Zei etzt aktua lideet 💋 ?
Als Administrator angemeldet.	Die Einstellungen werden folgendermaßen geändert.	OK Abbrochen
Abrielden	Admin-Passwort	
Oberste Seite	Aktuelles Passwort :	
Geräteverwaltung	Neues Passwort :	
Status	Bestätigen :	
Informationen		
Funktionen	2	
Netzwerk	FTP-Zugriff für Benutzer	
Autragsverwaltung	EIFTP-Zugriff für Benutzer einschränken	
	A	
Tertig		Contract Contract

# WICHTIG

2.

Anzahl der Sicherheitszugriffsprotokolle, die abgerufen werden können Es können bis zu 100 Protokolle abgerufen werden.

Wenn die Anzahl der Protokolle 100 überschreitet, werden die Protokolle beginnend mit dem ältesten gelöscht.

# Überprüfen der Sicherheitszugriffsprotokolle

Sie können die abgerufenen Sicherheitszugriffsprotokolle mit Remote UI überprüfen. Remote UI ermöglicht es zudem, die Sicherheitszugriffsprotokolle zu speichern oder zu löschen.



Wählen Sie aus dem Menü [Optionen] die Option [Remote UI] aus.



 $\rightarrow$  Remote UI wird angezeigt.

# Wenn Sie [Remote UI] nicht auswählen können Sie können [Remote UI] nicht auswählen, wenn der Drucker und Computer nicht über ein Netzwerk kommunizieren können.

# Wenn Remote UI direkt über einen Webbrowser gestartet wird

"Remote UI"

### Melden Sie sich als Administrator an.

(1) Geben Sie ein Passwort in [Admin-Passwort] ein.

(2) Klicken Sie auf [Anmelden].



# 📀 HINWEIS

Wenn das Administratorpasswort nicht eingerichtet ist Es muss kein Wert in [Admin-Passwort] eingegeben werden. "Einrichten und Ändern des Admin-Passworts" Wählen Sie [Informationen] aus dem Menü [Geräteverwaltung] aus.

4.

Remote UI [Information]	en) : (LBP7210C - Nicrosoft Internet Explor	er		- 🛛
Date Bengesen Bungte Exverten stitute 1			4	
3 And - 0 - 🖹 🗟 🏠 🔎 Suthern 👷 Persetan 🤣 🙆 - 🌺 🖂		Leio	nia H	
Adrogen 🔊 http: (1192-368-0-3	21%/cshidev_info.shini		Minda	eein zu
Remote UI				^
Oberate Seiten Geniteve	watungs informationents			
	Informationen		Zalatztakuskinat 💭 ?	]
Als Administrator angemeldet.	Geräteinformationen			Į.
			Anden_	
Oberste Seite	Gerätebezeichnung :			
Geräteverwaltung	Standort :			
Status	Administrator :			
Informationen	Telefon : Kommentare :			
Funktionen				
Netzwerk	Hersteller :	CANON INC.		
	Version :	0.09		
				~
🛃 Fertig			Internet	

**5.** Klicken Sie unter [Einstellungen Sicherheitszugriffsprotokoll] auf [Protokoll anzeigen].

Batel Bengesau Bunga B	wonten Egines (		
🔇 Leich • 🔘 · 💌	🗟 🏠 🔎 Suchan 🤺 Pavortan 🥝	🙆 • 🍓 🖂	Lek
Adrogue 🔕 http://192.368.0.215/	catijdav_into, shtml		Minchaea
	Einstellungen für Zugriff auf M	IAC-Adresse	
	Zugriff MAC-Adresse : Zugriffsbeschränkungen : MAC-Adressen :	Nicht eingeschränkt Angegebene Adressen zulassen	
	Einstellungen Sicherheitszug	riffsprotokoll	
	Zugriffsprotokolle : Protokolltypen :	Aus	
		(	Protokal enzeigen
Contin			Internet

6. Überprüfen Sie die Sicherheitszugriffsprotokolle oder sonstige Informationen.

pres pederen greck Enverten Egres / Careta - O P P P Protokol Remote UI Cherete States Continenters 2 Octoerter O P Protokol As Administrator angerinadus Cherete States Cherete States	Benote UI (Sicherheitung)	gillspratokoll): ;1897210C - Microsoft Internet Explorer		
Interf    Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Interf   Inte	Eace Beapeeau Busys D	worten kignes z	AT	
	3 2.rsh • 🕥 · 💌	🗟 🐔 🔎 Suchen 👷 Pavortan 🥑 🚳 🕞	Leio P	
Remote UI     Second Seco	Adaques 🗿 http://192.168.0.215/	califace_log shtnl	🐱 💽 Wechseln zu	
Chercle Seite Centerwerkunge Informationer) Sicherheitszugriffsprotokoll Als Adress Stratur angerreicht. Ab adress Stratur Status Seite Detum und Uhrzeit Detum und Uhrzeit Cherste Seite Geräferverveitung Status Informationen Furktionen Furktionen Furktionen Furktionen Furktionen Support.Liriks (3)	RemoteUI		L8#12100	
Ais Administrator argenetidat.     Detum und Uhrzeit     (1)       Detum und Uhrzeit     Jetti akuelisieren     (2)       Cterste Solo     Jetti akuelisieren     (2)       Status     Faled to gati me from SNTP samer.     (3)       Furkdonen     Protokoli     (4)       Niczwerk     Spechen Loschen (5)       Status     (5)       Status     (6)	Oberste Seite - Gestieverwa	Rung's Informationen's Gicherheitszagrifispratokolls		
Ais Administrator argenretist.     Zerick       Abmotion     Datum und Uhrzeit       Chorste Solo     Jettriekuelsieren       Corteverweitung     2012 05/18 17:25       Status     Feliod to getime here SNTP sonver.       Status     Informationen       Funktionen     Protokell       Notzwerk     Spectrem Linschen       Status     (5)       Status     (6)		Sicherheitszugriffsprotokoll	Zalatzz aktua laioot. 😴 ?	
argerradeL     Datum und Uhrzeit     (1)       Cberste Sete     Jettiakusisteren     (2)       Geräteverwaltung     2012 06/18 17:26     (2)       Status     Feled to got ine hon SNTP sener.     (3)       Furktionen     Informationen     (4)       Nstawerk     Spechen Loschen     (5)       Support-Links     (6)	Als Administrator		Zwick	
Ctorste Soto     Jettiakudisteren     (2)       Geräteverweitung     2012.05/18.17:26     (3)       Falled to getime hom SNTP server.     (3)       Funktionen     Protokoll     (4)       Netzwerk     Spectrem Loschen     (5)       Support Links     (6)	Abmelder	Datum und Uhrzeit		- (1)
Status     2012 05/18 17:26     (2)       Status     Felod to gatime hore SNTP constr.     (3)       Informationen     (4)       Notzwerk     Sepectern Losden (5)       Auftragsverwatung     (6)	Oberste Seite		Jetztaktualisieren	
Status (3) Informationen  Furktionen  Furktionen  Notzwerk  Support-Links  (6)	Geräteverwaltung	2012 05/18 17:25 Failed to get time from SNTP server.		- (2)
Informationen  Furktionen  Furktionen  Protokoll  Auftragsverwatung  Support-Links  (3) (4) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	Status			
Furktionen Protokoll (4) Netzwerk Auftragsverwetung Support-Links (6)	Informationen	A		- (3)
Netzwerk Auftragsverwatung SupportLinks  (5)	Funktionen	Protokoli		- (4)
Auftragsverwatung Support-Links	Netzwerk		Speichem Löschen	- (5)
SupportLinks	Autragsverwatung			_ (6)
	Support-Links			
Partie Contract of Statement	(i) Tania		M Internet	

# (1) [Jetzt aktualisieren]:

Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Informationen zu Datum und Uhrzeit vom SNTP-Server abgerufen.

Überträgt den abgerufenen Status auf [Datum und Uhrzeit] und [SNTP-

Serverprotokoll] entsprechend dem erfolgreichen oder fehlgeschlagenen Abrufen der Informationen.

- <sup>†</sup> Nähere Informationen zu den SNTP-Einstellungen finden Sie unter <u>"Konfigurieren</u> <u>der Protokolleinstellungen"</u>.
- (2) [Datum und Uhrzeit]:

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an, die vom SNTP-Server abgerufen wurden. Die Ortszeit des Druckers wird angezeigt, wenn die Uhrzeit und das Datum aus einem bestimmten Grund vom SNTP-Server nicht abgerufen werden konnten, wenn beispielsweise die SNTP-Serveradresse nicht angegeben ist.

### (3) [SNTP-Serverprotokoll]:

Zeigt den vom SNTP-Server abgerufenen Status an.

Bei einem erfolgreichen Abrufen	Synchronized with the SNTP server at <datum< th=""></datum<>
des Status:	und Uhrzeit des Abrufs>.
	Next synchronization in <datum des<="" td="" uhrzeit="" und=""></datum>
	nächsten Abrufs>.
Während der Status abgerufen wird:	Getting time from SNTP Server.
Wenn der Status nicht abgerufen werden konnte:	Failed to get time from SNTP Server.

(4) [Speichern]:

Speichert das abgerufene Sicherheitszugriffsprotokoll in Textformat.

(5) [Löschen]:

Löscht die abgerufenen Sicherheitszugriffsprotokolle.

(6) [Sicherheitszugriffsprotokoll]:

Zeigt die abgerufenen Sicherheitszugriffsprotokolle an.

Datum und Uhrzeit der Zugriffsblockierung, IP-Adresse, Anschlussnummer und Einschränkungstyp<sup>\*</sup> werden angezeigt.

\* "PRINT" (Abgelehnte TCP/IP-Druckaufträge), "SNMP" (Abgelehnte Änderungen oder Überwachung von Einstellungen mit SNMP) oder "SLP" (Abgelehnte Multicast Discoveries)

# WICHTIG

# Anzahl der Sicherheitszugriffsprotokolle, die abgerufen werden können

Es können bis zu 100 Protokolle abgerufen werden.

Wenn die Anzahl der Protokolle 100 überschreitet, werden die Protokolle beginnend mit dem ältesten gelöscht.