

PRO-300 series Příručka online

čeština (Czech)

Obsah

Použití této příručky online	12
Ochranné známky a licence	13
Informace o papíru	28
Podporované typy médií	29
Omezení pro vkládání papíru	32
Nepodporované typy médií	34
Manipulace s papírem	35
Před tiskem na l Imělecký nanír	36
	00
Změna nastavení z ovládacího panelu nebo webového prohlížeče	38
Ovládací panel	40
LCD a ovládací panel	41
Změna nastavení z ovládacího panelu.	44
	45
	43
	40
Nastavení tisku PictBridge	57
Nastavení tisku AirPrint	57
Nastavení tisku fotografií v chvtrém telefonu.	60
Další nastavení tiskárny.	61
Výběr jazyka	62
Aktualizace firmwaru.	63
Nastavení papíru.	64
Nastavení šetření energie	66
Nastavení tichého režimu	67
Nastavení automatické údržby	68
Nastavení hesla správce	69
Nastavení hesla správce na ovládacím panelu	70
Obnovit nastavení	73
Nastavení webové služby	74
Informace o tiskárně	75
Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)	76

Registrace upraveného profilu tisku
Správa napájení tiskárny
Změna provozního režimu tiskárny
Aktualizace informací o médiích v ovladači tiskárny 82
Oprava informací o médiích v ovladači tiskárny (při použití tiskárny ve sdíleném prostředí) 84
Snížení hluku tiskárny
Změna nastavení tiskárny pomocí webového prohlížeče
Změny konfigurace pomocí webového prohlížeče
Položky, u nichž lze změnit nastavení pomocí webového prohlížeče
Heslo pro nastavení
Registrace kořenového certifikátu tiskárny ve webovém prohlížeči pro zabezpečené připojení (SSL) (vzdálené uživatelské rozhraní)
Registrace kořenového certifikátu tiskárny v místním počítači pro zabezpečené připojení (SSL) 98
Vytváření certifikátu serveru (podepsaný certifikát)
Části tiskárny
Pohled zepředu
Pohled zezadu
Pohled dovnitř
Napájení
Kontrola, zda je zapnuto napájení
Zapnutí a vypnutí tiskárny
Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
Odpojení tiskárny
Manipulace s papírem, víceúčelová přihrádka atd
Vkládání papíru
Zdroje papíru
Vložení papíru do horního podavače
Vložení papíru do zásobníku ručního podavače
Registrace informací o papíru
Umístění víceúčelové přihrádky
Upozornění týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou
Vložení potisknutelného disku
Před vložením potisknutelného disku
Vložení potisknutelného disku

Vyjmutí potisknutelného disku
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
Vyjmutí Potisknutelné nálepky na nehty 15′
Síť
Omezení
Tipy k síťovému připojení
Výchozí nastavení sítě
Zjistit stejný název tiskárny
Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
Tisk síťového nastavení
Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi 170
Použití přímého bezdrátového připojení
IJ Network Device Setup Utility (macOS)
Nástroj IJ Network Device Setup Utility 177
Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
Diagnostika a opravy nastavení sítě
Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav
Další informace o síti
Technický slovníček
Omezení
Brána firewall (Firewall)
Seznam zařízení, která mohou rušit komunikaci sítě Wi-Fi
Sdílení tiskárny v síti (macOS)
Nastavení tiskového serveru
Nastavení klientského počítače
Omezení týkající se sdílení tiskárny
Nastavení k dosažení lepší kvality tisku 197
Nastavení tiskové hlavy
Ruční nastavení tiskové hlavy 200
Údržba a spotřební materiál
Postup údržby

Nádržky s inkoustem	206
Inkoust.	207
Výměna nádržek s inkoustem	. 208
Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD	. 214
Tisková hlava	216
Tisk testovacího vzorku trysek	217
Kontrola testovacího vzorku trysek	. 218
Čištění tiskové hlavy	. 220
Hloubkové čištění tiskové hlavy	222
Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS).	224
Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě	225
Čištění tiskových hlav	. 226
Kontrola stavu inkoustu z počítače	. 229
Tisk testovacího vzorku trysek	230
Čištění tiskárny	. 231
Čištění externích povrchů	. 232
Čištění válečků podavače papíru	233
Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)	237
Ostatní údržba	239
Přeprava tiskárny	240
Technické údaje	241
Technické údaje	. 242
Oblast tisku	. 245
Oblast tisku	. 246
Standardní velikosti	248
Velikosti pro papír s okrajem 25 mm (0,98 palců)	. 250
Potisknutelné disky	. 252
Bezpečnost	253
Bezpečnostní opatření	254
Informace o předpisech	256
WEEE (EU&EEA)	. 257
Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny	. 270

Právní omezení tisku	271
Snímky obrazovky v této příručce	272
Základní postup při tisku	273
lisk fotografii z počítače (Windows).	274
Tisk fotografií z počítače (macOS).	278
Rozšířené možnosti tisku	283
Tisk z počítače	286
Tisk z aplikačního softwaru (ovladač tiskárny pro systém macOS)	287
Základní nastavení tisku	288
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (tvp média).	293
Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru).	296
Různé metody tisku	298
Nastavení počtu kopií a pořadí tisku	299
Provedení tisku bez ohraničení.	301
Tisk v měřítku.	304
Tisk rozvržené stránky	305
Tisk na média Hagaki	307
Změna nastavení čirého inkoustu	308
Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)	310
Nastavení okraje pro sešití	312
Změna měřítka pro tisk tak, aby se shodovalo s velikostí papíru	314
Změna zdroje papíru podle účelu	316
Změna kvality tisku a úprava obrazových dat	318
Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)	319
Tisk barevného dokumentu monochromaticky	320
Nastavení opravy barev	321
Optimální fotografický tisk obrazových dat.	323
Nastavení barev v ovladači tiskárny	324
Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v aplikaci)	326
Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v ovladači tiskárny)	328
Vyhodnocení profilu ICC	329
Nastavení tónu	330
Nastavení vyvážení barev	333
Nastavení jasu	335

Nastavení kontrastu	337
Tisk prostřednictvím webové služby	39
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print	340
Získání účtu Google	342
Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print	343
Tisk z počítače nebo chytrého telefonu pomocí funkce Google Cloud Print	346
Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print	351
Tisk ve službě AirPrint	53
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu 3	57
Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)	358
Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)	359
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print. 3	340
Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android). 3	65
Tisk pomocí funkce Google Cloud Print. 3	340
Použití přímého bezdrátového připojení1	72
Tisk pomocí ovládacího panelu	72
Tisk šablon, například linkovaného papíru nebo papíru pro grafy	373
Tisk z digitálního fotoaparátu	77
Tisk fotografií přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) 3	378
Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)	80
Software pro systém Windows 38	33
Tisk z aplikace Canon	84
Software pro macOS	35
Ovladač tiskárny	86
Přehled ovladače tiskárny	387
Ovladač tiskárny Canon IJ	388
Otevření dialogového okna nastavení ovladače tiskárny	89
Dialogové okno Vzhled stránky	90
Dialogové okno Tisk	91
Canon IJ Printer Utility2	93
Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility2	394
Otevření obrazovky se stavem tisku	395

Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
Odstranění nepotřebné tiskové úlohy 398
Popis dialogového okna Tisk
Kvalita a média
Možnosti barev
Rozšířená nastavení papíru
Zpracování stránky
Aktualizace ovladače tiskárny
Instalace ovladače tiskárny
Stažení nejnovějšího ovladače tiskárny
Odstranění nepotřebné tiskárny Canon IJ ze seznamu tiskáren
Příprava před instalací ovladače tiskárny
Tisk z aplikace Canon. 414
Časté dotazy
Nastavení sítě a běžné potíže 417
Potíže se síťovou komunikací 420
Nelze vyhledat tiskárnu v síti
Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém
Windows)
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola stavu napájení
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (svstém Windows) – Kontrola nastavení softwaru.
Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola kabelu LAN a směrovače
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě

Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny	433
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny	434
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat	
nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru	435
Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení směrovače	436
Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny	437
Tiskárna nebyla při použití sítě Wi-Fi nalezena	439
V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena	442
Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení	443
Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN	447
Potíže se síťovým připojením	448
Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat	449
Neznámý síťový klíč (heslo)	454
Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat.	456
Zapomenuté heslo správce tiskárny	458
Tiskárna tiskne pomalu	459
Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi	460
Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)	461
Nelze tisknout nebo se připojit	462
Jiné potíže se sítí	463
Kontrola informací o síti.	464
Obnovení výchozího nastavení	467
Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva	468
Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení	469
Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači	470
Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY	471
Kontrola názvu SSID / klíče bezdrátového směrovače	472
Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet	473
Funkce Separátor soukromí / Separátor SSID / Separátor sítě	474
Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu	475
Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě	476
Kontrola stavového kódu	478
Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu	479

Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu	480
Potíže při tisku	184
Tiskárna netiskne.	485
Nevystřikuje se inkoust	490
Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba "Není papír"	492
Nelze tisknout na etiketu disku	495
Výtisky jsou neuspokojivé	497
Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čá	ry.
*	499
Cáry nejsou vyrovnané / jsou deformované	502
Papír je špinavý / potištěný povrch je poškrábaný	503
Svislé čáry vedle obrázku	507
Tisk nelze dokončit	508
Cáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)	509
Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)	510
Inkoustové skvrny / Zkroucený papír	511
Zadní strana papíru je zašpiněná	512
Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy	513
Tisk se zastavuje	516
Nelze tisknou ve službě AirPrint.	517
Papír není ze zdroje papíru určeného tiskovým ovladačem podáván (systém Windows)	518
Mechanické potíže	519
Tiskárna se nezapne	520
Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypíná	521
Potíže s připojením USB	523
S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB	524
Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk	525
Displej LCD nesvítí	526
Držák tiskové hlavy se nepřesune do polohy pro výměnu	527
Monitor stavu tiskárny není zobrazen (systém Windows)	528
Aktualizace firmwaru tiskárny	529
Potíže s instalací nebo stahováním 5	531
Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows).	532
Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)	534
Deaktivace funkce pro odesílání informací o využívání tiskárny	535
Průběh nastavení trvá dlouho (systém Windows).	538

Chyby a zprávy	 539
Pokud dojde k chybě	 540 542 545
Pokud problém nelze vyřešit	 547
eznam kódů podpory pro případ chyby	 548
Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)	 550
1300	 551 554
1000	 557
1013	 559
1200	 560
1250	 5 61
1401	 562
1600	 563
1660	 564
1700	 565
1890	 566
2114	 567
2115	 570
4103	 573
5100	 574
5200	 575
5B00	 576
6000	 577
C000.	 578

Použití této příručky online

- Symboly použité v tomto dokumentu
- <u>Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)</u>

Symboly použité v tomto dokumentu

1 Varování

Při nedodržení pokynů hrozí nebezpečí smrti, vážného zranění nebo poškození majetku způsobené nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.

1 Upozornění

Při nedodržení těchto pokynů hrozí nebezpečí zranění osob nebo poškození majetku způsobené nesprávným používáním zařízení. Tyto pokyny je třeba dodržovat pro zajištění bezpečného provozu.

🅦 Důležité

Pokyny obsahují důležité informace, které je třeba dodržovat, abyste předešli poškození, zranění nebo nesprávnému použití výrobku. Přečtěte si níže uvedené pokyny.

🔊 Poznámka

Pokyny obsahují poznámky týkající se provozu a doplňková vysvětlení.

₩Základy

Pokyny vysvětlující základní použití produktu.

Poznámka

· Ikony se mohou lišit v závislosti na příslušném produktu.

Uživatelé dotykových zařízení (systém Windows)

Při použití dotykové obrazovky si jednoduše nahraďte výraz "klepnutí pravým tlačítkem" v tomto dokumentu za akci nastavenou v operačním systému. Pokud tedy například je odpovídající akcí ve vašem operačním systému "přidržení", nahraďte výraz "klepnutí pravým tlačítkem" pokynem "přidržet".

Ochranné známky a licence

- Microsoft je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation.
- Windows je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Windows Vista je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Internet Explorer je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
- Mac, Mac OS, macOS, OS X, AirPort, App Store, AirPrint, logo AirPrint, Safari, Bonjour, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.
- IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco, registrovaná v USA a v dalších zemích a je použita v rámci licence.
- Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Chromebook, Android, Google Drive, Google Apps a Google Analytics jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Google Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.
- Adobe, Acrobat, Flash, Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom, Adobe RGB a Adobe RGB (1998) jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a dalších zemích.
- Bluetooth je ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc., USA licencovaná společností Canon Inc.
- Autodesk a AutoCAD jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Autodesk, Inc. a/nebo dceřiných či přidružených společností v USA a dalších zemích.
- USB Type-C[™] is a trademark of USB Implementers Forum.

Nev Poznámka

· Formální název systému Windows Vista je operační systém Microsoft Windows Vista.

Copyright (c) 2003-2015 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License

Version 2.0, January 2004

http://www.apache.org/licenses/ TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

- 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
- 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
- 4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - 1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - 3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - 4. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

- 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
- 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

- 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
- 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
- 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

---- Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) -----

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University

Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission.

CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

---- Part 2: Networks Associates Technology, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Networks Associates Technology, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 3: Cambridge Broadband Ltd. copyright notice (BSD) -----

Portions of this code are copyright (c) 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Cambridge Broadband Ltd. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 4: Sun Microsystems, Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright c 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. All rights reserved.

Use is subject to license terms below.

This distribution may include materials developed by third parties.

Sun, Sun Microsystems, the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the Sun Microsystems, Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 5: Sparta, Inc copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2003-2012, Sparta, Inc

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Sparta, Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 6: Cisco/BUPTNIC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2004, Cisco, Inc and Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications, nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 7: Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG, 2003 oss@fabasoft.com

Author: Bernhard Penz <bernhard.penz@fabasoft.com>

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* The name of Fabasoft R&D Software GmbH & Co KG or any of its subsidiaries, brand or product names may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 8: Apple Inc. copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2007 Apple Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. Neither the name of Apple Inc. ("Apple") nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

---- Part 9: ScienceLogic, LLC copyright notice (BSD) -----

Copyright (c) 2009, ScienceLogic, LLC

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of ScienceLogic, LLC nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LEADTOOLS

Copyright (C) 1991-2009 LEAD Technologies, Inc.

CMap Resources

Copyright 1990-2009 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Copyright 1990-2010 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of Adobe Systems Incorporated nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. MIT License

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COMPUTING RESEARCH LAB OR NEW MEXICO STATE UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Written by Joel Sherrill <joel@OARcorp.com>.

COPYRIGHT (c) 1989-2000.

On-Line Applications Research Corporation (OAR).

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, THE AUTHOR MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND

CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

(1) Red Hat Incorporated

Copyright (c) 1994-2009 Red Hat, Inc. All rights reserved.

This copyrighted material is made available to anyone wishing to use, modify, copy, or redistribute it subject to the terms and conditions of the BSD License. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY expressed or implied, including the implied warranties of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. A copy of this license is available at http://www.opensource.org/licenses. Any Red Hat trademarks that are incorporated in the source code or documentation are not subject to the BSD License and may only be used or replicated with the express permission of Red Hat, Inc.

(2) University of California, Berkeley

Copyright (c) 1981-2000 The Regents of the University of California.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27 Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg Introduction The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)

o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)

o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products.

We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType

Project (www.freetype.org). All rights reserved.

.....

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

========

0. Definitions

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

`You' refers to the licensee, or person using the project, where `using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a `program' or `executable'.

This program is referred to as `a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive.

If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: `FreeType Project', `FreeType Engine', `FreeType library', or `FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it.

Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution.

If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

The TWAIN Toolkit is distributed as is. The developer and distributors of the TWAIN Toolkit expressly disclaim all implied, express or statutory warranties including, without limitation, the implied warranties of merchantability, noninfringement of third party rights and fitness for a particular purpose. Neither the developers nor the distributors will be liable for damages, whether direct, indirect, special, incidental, or consequential, as a result of the reproduction, modification, distribution or other use of the TWAIN Toolkit.

JSON for Modern C++

Copyright (c) 2013-2017 Niels Lohmann

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Copyright (c) 2011 - 2015 ARM LIMITED

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

- Neither the name of ARM nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Následující vyjádření se vztahuje pouze na produkty podporující připojení Wi-Fi.

(c) 2009-2013 by Jeff Mott. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation or other materials provided with the distribution.

* Neither the name CryptoJS nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS," AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Informace o papíru

- Podporované typy médií
- Omezení pro vkládání papíru
- Nepodporované typy médií
- Manipulace s papírem
- Před tiskem na Umělecký papír

Podporované typy médií

Nejlepších výsledků dosáhnete výběrem vhodného papíru pro zamýšlený druh tisku. Společnost Canon nabízí širokou nabídku papírů pro dokumenty, fotografie i ilustrace. Při tisku důležitých fotografií doporučujeme používat originální papír společnosti Canon.

- Typy médií
- Velikosti stránek
- Gramáž / tloušťka papíru

Typy médií

Originální papír společnosti Canon

Poznámka

- Varování k používání strany, která není určena k tisku, naleznete v rámci informací o používání jednotlivých produktů.
- Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
 Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.
- Originální papír společnosti Canon není v některých zemích nebo oblastech k dispozici. Mějte na paměti, že v USA se papír společnosti Canon neprodává podle čísla modelu. Namísto toho papír kupujte podle názvu.

Papír pro tisk dokumentů:

- Canon Red Label Superior <WOP111>
- Canon Océ Office Colour Paper <SAT213>

Papír pro tisk fotografií:

- Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II < PP-201/PP-208/PP-301>
- Photo Paper Pro Luster <LU-101>
- · Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
- Matný fotografický papír Matte Photo Paper < MP-101>
- Photo Paper Pro Premium Matte <PM-101>
- Premium Fine Art Smooth < FA-SM1>
- Premium Fine Art Rough < FA-RG1>

Papír pro vytváření původního zboží:

• Potisknutelné nálepky na nehty <NL-101>

Jiný než originální papír společnosti Canon

· Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)

- Blahopřání
- Tvrdý papír
- Omezení pro vkládání papíru
- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (systém Windows)
- <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)</u> (systém Mac)

🔊 Poznámka

- Při tisku fotografií uložených na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) musíte zadat velikost stránky a typ média.
 - <u>Tisk z digitálního fotoaparátu</u>
- Pokud používáte umělecký papír, viz <u>Před tiskem na Umělecký papír</u>.

Velikosti stránek

Můžete použít následující velikosti stránek.

🔊 Poznámka

· Velikosti stránky a typy média, které tiskárna podporuje, závisí na používaném operačním systému.

Standardní velikosti:

- horní podavač
 - Letter
 - Legal
 - 28 x 43 cm (11 x 17 palců)
 - A5
 - A4
 - A3
 - A3+
 - B5
 - B4
 - KG/10x15cm(4x6)
 - 13x18cm(5"x7")
 - 18x25cm(7"x10")
 - 20x25cm(8"x10")
 - 25 x 30 cm (10 x 12 palců)
 - ° 210 x 594 mm
 - L(89x127mm)
 - 2L(127x178mm)
 - Čtverec 13cm

- 30 x 30 cm (12 x 12 palců)
- ∘ Hagaki
- Hagaki 2
- · zásobník ručního podavače
 - Letter
 - Legal
 - 28 x 43 cm (11 x 17 palců)
 - A4
 - A3
 - A3+
 - B4
 - · 20x25cm(8"x10")
 - 25 x 30 cm (10 x 12 palců)
 - 210 x 594 mm
 - 30 x 30 cm (12 x 12 palců)

Zvláštní velikosti

Zvláštní velikosti stránek nesmí přesahovat následující limity:

- horní podavač
 - Minimální velikost: 89,0 x 127,0 mm (3,50 x 5,00 palců)
 - Maximální velikost: 329,0 x 990,6 mm (12,95 x 39,00 palců)
- · zásobník ručního podavače
 - Minimální velikost: 203,2 x 254,0 mm (8,00 x 10,00 palců)
 - Maximální velikost: 330,2 x 990,6 mm (13,00 x 39,00 palců)

Gramáž / tloušťka papíru

Můžete použít papíry v následujícím rozsahu hmotnosti/tloušťky.

- * Těžší ani silnější papír nepoužívejte, mohl by v tiskárně uvíznout.
 - horní podavač

Běžný papír: Od 64 do 105 g /m² (od 17 do 28 liber)

Zvláštní papír: Až do 300 g /m² (80 liber) / 0,1 až 0,3 mm (4 až 11,8 mil)

zásobník ručního podavače

Zvláštní papír: Až do 350 g /m² (93 liber) / od 0,1 do 0,6 mm (4 až 23,6 mil)

Omezení pro vkládání papíru

V této části najdete omezení pro množství papíru v horním podavači, zásobníku ručního podavače a výstupním zásobníku na papír.

- Omezení pro vkládání papíru do horního podavače a zásobníku ručního podavače
- Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír

🔊 Poznámka

Velikosti stránky a typy médií se liší v závislosti na dané zemi nebo oblasti, kde se papír prodává.
 Podrobnosti o velikostech stránek a typech médií naleznete na webu Canon.

Omezení pro vkládání papíru do horního podavače a zásobníku ručního podavače

Originální papír společnosti Canon

Papír pro tisk dokumentů:

Název média <model č.=""></model>	Horní podavač
Canon Red Label Superior <wop111></wop111>	Přibližně 100 listů
Canon Océ Office Colour Paper <sat213></sat213>	Přibližně 80 listů

Papír pro tisk fotografií:

Název média <model č.=""></model>	Horní podavač	Zásobník ručního podavače
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <pt-101><u>*1</u> Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <pp-201 pp-208="" pp-301=""><u>*1</u> Photo Paper Pro Luster <lu-101><u>*1</u> Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi- gloss <sg-201><u>*1</u> Matný fotografický papír Matte Photo Paper <mp-101></mp-101></sg-201></lu-101></pp-201></pt-101>	KG/10 x 15 (4" x 6"), L (89 x 127 mm), čtverec 5", Hagaki: 20 listů A4, A3, Letter, 13 x 18 cm (5" x 7"), 20 x 25 cm (8" x 10"), 2L (127 x 178 mm): 10 listů A3+, 25 x 30 cm (10" x 12"): 1 list	1 list
Photo Paper Pro Premium Matte <pm-101> Premium Fine Art Smooth < FA-SM1> Premium Fine Art Rough < FA-RG1></pm-101>	Není k dispozici	1 list

Jiný než originální papír společnosti Canon

	Běžný název	Horní podavač	Zásobník ručního podavače
--	-------------	---------------	------------------------------

Běžný papír (včetně recyklovaného papíru) <u>*2</u>	A5, A4, B5, Letter: Přibližně 100 listů	Není k dispozici
	A3, B4, Legal, 28 x 43 cm (11" x 17"): Přibližně 50 listů	
Blahopřání	1 list	1 list
Tvrdý papír	1 list	1 list

*1 Podávání z vloženého stohu papíru může zanechat stopy na vytištěné straně nebo zabránit úspěšnému podávání. V takovém případě vkládejte listy jednotlivě.

*2 U některých typů papíru nebo při extrémně vysoké nebo nízké teplotě či vlhkosti nemusí být obvyklé podávání při maximální kapacitě možné. V takovém případě vložte pouze poloviční objem papíru, nebo i méně.

>>>> Poznámka

 Pokud používáte jiný zvláštní papír než originální speciální papír Canon, vkládejte listy jednotlivě do horního podavače nebo zásobníku ručního podavače.

Omezení pro vkládání papíru do výstupního zásobníku na papír

Originální papír společnosti Canon

Papír pro tisk dokumentů:

Název média <model č.=""></model>	Výstupní zásobník na papír
Canon Red Label Superior <wop111></wop111>	Přibližně 50 listů
Canon Océ Office Colour Paper <sat213></sat213>	

Jiný než originální papír společnosti Canon

Běžný název	Výstupní zásobník na papír
Běžný papír (včetně recyklovaného papíru)	Přibližně 50 listů

Při pokračování v tisku na jiný papír, než je uvedeno výše, doporučujeme nejprve vyjmout již vytištěný papír z výstupního zásobníku na papír, aby nedocházelo k rozmazání inkoustu nebo změně barev.

Nepodporované typy médií

Nepoužívejte následující typy papíru. Následkem použití níže uvedených typů papíru nejsou pouze nevyhovující výsledky, ale rovněž může dojít k uvíznutí papíru nebo poruše tiskárny.

- · Přehnutý, zkroucený nebo pomačkaný papír
- Vlhký papír
- · Příliš tenký papír
 - horní podavač

Běžný papír: Méně než 64 g /m² (17 liber)

Zvláštní papír: Méně než 0,1 mm (4 mil)

zásobník ručního podavače

Zvláštní papír: Méně než 0,1 mm (4 mil)

- Příliš silný papír
 - horní podavač

Běžný papír: Více než 105 g /m² (28 liber)

Zvláštní papír: Více než 300 g /m² (80 liber) nebo více než 0,3 mm (11,8 mil)

zásobník ručního podavače

Zvláštní papír: Více než 350 g /m² (93 liber) nebo více než 0,6 mm (23,6 mil)

- Papír slabší než korespondenční lístek, například nastříhané kousky běžného papíru nebo papíru z poznámkových bloků (při tisku na papír menší než formát A5)
- Obrazové pohlednice
- · Pohlednice s připevněnou fotografií nebo nálepkou
- Obálky
- Všechny typy děrovaných papírů
- · Papír jiného než obdélníkového tvaru
- · Sešité nebo slepené papíry
- Papír s přilnavým povrchem na zadní straně, jako jsou nálepky
- Papír pokrytý třpytkami atd.

Manipulace s papírem

- Při manipulaci dávejte pozor, abyste neodřeli nebo nepoškrábali povrch papíru.
- Papír držte pokud možno za okraje a pokuste se nedotýkat tiskového povrchu. Pokud je na tiskovém povrchu rozmazaný pot nebo mastnota z rukou, může dojít ke snížení kvality tisku.
- Nedotýkejte se vytištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne. I po zaschnutí ale manipulujte s
 vytištěným povrchem opatrně a nedotýkejte se ho více, než je nutné. Vzhledem k povaze pigmentového
 inkoustu jej lze z potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.
- Potřebný počet listů vyjměte z balíku až těsně před tiskem.
- Když netisknete, vyjměte nepoužitý papír ze zadní přihrádky, vložte jej zpět do balíku a nechte na rovné ploše. Předejdete zkroucení papíru. Papír chraňte před vysokou teplotou, vlhkostí a přímým slunečním zářením.

Před tiskem na Umělecký papír

Používáte-li umělecký papír, bude se tvořit prach. Proto doporučujeme, abyste před tiskem odstranili prach z uměleckého papíru.

Budete potřebovat jemný kartáč na vlasy (nebo podobný kartáč používaný k čištění mechanického kancelářského vybavení).

Čím bude kartáč širší, tím bude efektivnější.



Vhodný jemný kartáč by měl být vyroben z materiálu, jako je polypropylen, polyetylen, koňské žíně nebo kozí chlupy.

🄊 Důležité

• Nepoužívejte kartáče způsobem uvedeným níže. Tiskový povrch může být poškozen.



Kartáč by neměl být vyroben z tvrdého materiálu, textilu, žínky nebo přilnavých a brusných materiálů.

Postup odstranění prachu z papíru:

- 1. Zkontrolujte, zda kartáč není mokrý a není na něm prach či nečistota.
- 2. Proveďte opatrné čištění tiskového povrchu jedním směrem.



Důležité

- Čištění provádějte po celé délce papíru. Nezačínejte čistit z prostředku nebo nekončete uprostřed papíru.
- Snažte se nedotýkat tiskového povrchu.
3. Abyste dokončili odstranění prachu z papíru, očistěte papír v opačném směru shora dolů.



Změna nastavení z ovládacího panelu nebo webového prohlížeče

- Ovládací panel
- LCD a ovládací panel
- Změna nastavení z ovládacího panelu
 - Změna nastavení z ovládacího panelu
 - Nastavení položek na ovládacím panelu
 - Nastav. tisku
 - Nastavení sítě LAN
 - Nastavení tisku PictBridge
 - Nastavení tisku AirPrint
 - Nastavení tisku fotografií v chytrém telefonu
 - Další nastavení tiskárny
 - Výběr jazyka
 - Aktualizace firmwaru
 - Nastavení papíru
 - Nastavení šetření energie
 - Nastavení tichého režimu
 - Nastavení automatické údržby
 - Nastavení hesla správce
 - Nastavení hesla správce na ovládacím panelu
 - Obnovit nastavení
 - Nastavení webové služby
 - Informace o tiskárně

Změna nastavení tiskárny z počítače (systém Windows)

- Změna nastavení možností tisku
- Registrace často používaného profilu tisku
- Aktualizace informací o médiích v ovladači tiskárny
- Správa napájení tiskárny

- Změna provozního režimu tiskárny
- Snížení hluku tiskárny
- Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)
 - Registrace upraveného profilu tisku
 - Správa napájení tiskárny
 - Změna provozního režimu tiskárny
 - Aktualizace informací o médiích v ovladači tiskárny
 - Oprava informací o médiích v ovladači tiskárny (při použití tiskárny ve sdíleném prostředí)
 - Snížení hluku tiskárny

Změna nastavení tiskárny pomocí webového prohlížeče

- Změny konfigurace pomocí webového prohlížeče
- Položky, u nichž lze změnit nastavení pomocí webového prohlížeče
- Heslo pro nastavení
- Registrace kořenového certifikátu tiskárny ve webovém prohlížeči pro zabezpečené připojení (SSL) (vzdálené uživatelské rozhraní)
- Registrace kořenového certifikátu tiskárny v místním počítači pro zabezpečené připojení (SSL)
- Vytváření certifikátu serveru (podepsaný certifikát)

Ovládací panel



A: LCD (Liquid Crystal Display)

Zobrazuje zprávy, položky nabídky a provozní stav.

B: Tlačítko DOMŮ (HOME)

Slouží k zobrazení obrazovky DOMŮ.

LCD a ovládací panel

C: Tlačítko Zpět (Back)

Zobrazí na displeji LCD předchozí obrazovku.

D: Tlačítko OK

Dokončí výběr nabídky nebo položky nastavení. Toto tlačítko slouží k řešení potíží.

E: Tlačítka ▲, ▼, ◄ a ►

Slouží k výběru položky nabídky nebo nastavení.

LCD a ovládací panel

LCD a ovládací panel

Po zapnutí tiskárny se zobrazí domovská obrazovka.

Pomocí tlačítek ▲ (Nahoru) ▼ (Dolů) vyberte položku v nabídce a po stisknutí tlačítka **OK** můžete jednotlivá nastavení použít.



A: Oblast zobrazení stavu tiskárny

Zobrazuje stav tiskárny, zprávy a další informace.

Zprávy oznámení

B: Síť

Zobrazuje stav sítě pomocí ikon.

Ikona se liší v závislosti na používané síti nebo stavu sítě.



Wi-Fi je povolena a tiskárna je připojena k bezdrátovému směrovači.

🄊 Poznámka

· Ikona se může změnit v závislosti na stavu signálu.



(Síla signálu: 81 % nebo více): Tiskárnu je možné v síti Wi-Fi používat bez problémů.

(Síla signálu: 51 % nebo více): v závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, jako např. že tiskárna nebude moci tisknout. Doporučujeme tiskárnu umístit do blízkosti bezdrátového směrovače.

(Síla signálu: 50 % nebo méně): v závislosti na stavu sítě může docházet k potížím, jako např. že tiskárna nebude moci tisknout. Umístěte tiskárnu do blízkosti bezdrátového směrovače.

Wi-Fi je povolena, ale tiskárna není připojena k bezdrátovému směrovači.



Kabelová síť LAN je povolena.



Přímé bezdrátové připojení je povoleno.

Síť je neaktivní.

C: Oblast zobrazení stavu inkoustu

Zobrazuje stav inkoustu. Po výběru této položky můžete zkontrolovat zbývající množství inkoustu a číslo modelu nádržky s inkoustem.

Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD

D: Oblast zobrazení nastavení papíru

Zobrazuje informace o papíru vloženém do horního podavače. Po výběru této položky můžete zadat velikost a typ papíru vloženého do horního podavače.

E: Údržba (Maintenance)

Po výběru této položky můžete provést údržbu tiskárny.

F: Tisk šablon (Template print)

Můžete vytisknout linkovaný nebo milimetrový papír pro graf.

G: Nastavení sítě LAN (LAN settings)

Můžete provádět nastavení týkající se sítě.

H: Různá nastavení (Various settings)

Můžete měnit nastavení tiskárny, například nastavení tisku.

I: Informace o tiskárně

Zobrazí informace o tiskárně a historie chyb.

J: Rychlý průvodce (Quick guide)

Zobrazí pokyny k ovládání tiskárny a kód QR, po jehož použití se zobrazí Příručka online.

Poznámka

Pokud probíhá tisk, nelze vybrat položky zobrazené šedou barvou.

Zprávy oznámení

Jestliže dochází inkoust nebo existuje jiné upozornění, v oblasti zobrazení stavu tiskárny se zobrazí Nové upozornění. (New notice).



Stisknutím tlačítka (Doprava) zobrazte obrazovku Seznam oznámení (Notice list) a přečtěte si zprávy.



Pomocí tlačítek ▲ (Nahoru) ▼ (Dolů) můžete zprávu vybrat a stisknutím tlačítka **OK** zobrazit obrazovku s podobnostmi zprávy, podívat se na ně a podniknout potřebné kroky.

Latest version:	
A firmware update is available. Do you want to update now?	
Yes	
No	

Změna nastavení z ovládacího panelu

- Změna nastavení z ovládacího panelu
- Nastavení položek na ovládacím panelu

Změna nastavení z ovládacího panelu

Toto téma popisuje postup změny nastavení na obrazovce **Nastavení zařízení (Printer settings)** a uvádí jako příklad postup nastavení položky **Úroveň zvětšení pro tisk bez ohr. (Magnification level for borderless)**.

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení
- Na domovské obrazovce vyberte možnost Různá nastavení (Various settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - LCD a ovládací panel
- Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení zařízení (Printer settings) a poté stiskněte tlačítko OK.

Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Printer settings).

4. Pomocí tlačítek **AV** vyberte možnost požadované nastavení a poté stiskněte tlačítko **OK**.



Zobrazí se obrazovka nastavení pro vybranou položku.

5. Pomocí tlačítek **AV** vyberte příslušnou položku a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Print settings	
Prevent paper abrasion	
Auto photo fix settings	
Adjust horizontal print position	
Magnification level for borderless	

6. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte příslušnou položku a poté stiskněte tlačítko OK.



Další informace o nastavení položek z ovládacího panelu:

Nastavení položek na ovládacím panelu

Nastavení položek na ovládacím panelu

🔊 Poznámka

 Heslo správce je nutné při úpravě některých položek nastavení zadat v případě, že je vyžadováno při úpravě nastavení pomocí ovládacího panelu.

Další informace o položkách nastavení, pro které je zapotřebí heslo správce:

Nastavení hesla správce na ovládacím panelu

Položky pro zabezpečení

Nastavení hesla správce

Položky pro tiskárnu

- Další nastavení tiskárny
- Výběr jazyka
- Nastavení webové služby
- <u>Nastavení šetření energie</u>
- Nastavení tichého režimu

Nastavení papíru a tisku

- Nastav. tisku
- Nastavení tisku PictBridge
- Nastavení tisku AirPrint
- Nastavení tisku fotografií v chytrém telefonu
- Nastavení papíru

Položky pro údržbu a správu

- Nastavení sítě LAN
- Nastavení automatické údržby
- Aktualizace firmwaru
- Obnovit nastavení
- Informace o tiskárně

Nastavení tisku

· Zamezit otěru papíru (Prevent paper abrasion)

Toto nastavení použijte pouze v případě, že je tiskový povrch rozmazaný.

🄊 Důležité

 Po dokončení tisku nezapomeňte toto nastavení vrátit zpět na hodnotu VYP (OFF), jelikož by mohlo dojít ke snížení kvality tisku.

Nastavení Autom. oprava fotogr. (Auto photo fix settings)

Pokud je zvolena možnost **Ano (Yes)**, můžete vybrat tisk fotografií za použití informací Exif které jsou zaznamenány v souborech s obrázky. Podmínkou je, že je v nastavení pro tisk na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) vybrána možnost **Výchozí (Default)*** nebo **Zapnuto (On)**.

* Je-li v nastavení pro tisk na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) vybrána možnost
Výchozí (Default), vyberte u položky Opr.foto. (Photo fix) v části Nastavení tisku PictBridge
(PictBridge print settings) nastavení Autom. opr. foto. (Auto photo fix).

· Nastavení horizont. pozice tisku (Adjust horizontal print position)

Úprava polohy tisku v situaci, kdy nejsou levé a pravé okraje zarovnány.

Levé a pravé okraje můžete upravit v krocích po 0,1 mm / 0,01 palců v rozmezí od –3 mm / –0,12 palců a +3 mm / +0,12 palců od vodorovného středu papíru.

🅦 Důležité

V případě papíru velikosti A3, A3+ a 30 x 30 cm (12 x 12 palců) můžete levé a pravé okraje upravit v rozmezí od -1,5 mm (-0,06 palce) do +1,5 mm (+0,06 palce), a to i když zadáte hodnotu vyšší než 1,5 mm (0,06 palce).

· Úroveň zvětšení pro tisk bez ohr. (Magnification level for borderless)

Slouží k výběru velikosti obrazu, která přesahuje papír při bezokrajovém tisku za použití funkce bez ohraničení (celá stránka).

Při tisku bez ohraničení může na okrajích dojít k mírnému oříznutí, protože tisknutý obraz se zvětšuje, aby pokryl celou stránku. Podle potřeby můžete změnit šířku, která má být oříznuta od okrajů originálního obrázku.

芝 Důležité

- Nastavení jsou ignorována v následujících situacích:
 - Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).
 - Tisk při standardním formátu.

>>>> Poznámka

• Pokud provádíte nastavení z aplikace nebo ovladače tiskárny, tato nastavení budou mít přednost.

• Pokud jsou na výtiscích prázdné okraje i přesto, že tisknete v režimu bez ohraničení, může při řešení tohoto problému pomoci, pokud pro toto nastavení zvolíte hodnotu **Velká (Large)**.

Nastavení LAN

Toto nastavení vyberte z obrazovky DOMŮ.

🄊 Důležité

 Heslo správce je nutné při nastavení zadat v případě, že je vyžadováno při úpravě nastavení pomocí ovládacího panelu.

• Wi-Fi

Zobrazí se následující informace o nastavení připojení Wi-Fi. (Některé položky nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)

Položky	Nastavení
Připojení (Connection)	Povoleno (připojeno) (Enabled (con- nected)) / Povoleno (odpojeno) (Ena- bled (disconnected)) / Neaktivní (Disa- ble)
Název sítě (SSID) (Network name (SSID))	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Režim komunikace (Communication mode)	Infrastruktura (Infrastructure)
Frekvence (Frequency)	2.4GHz / 5GHz
Kanál (Channel)	XX (až 2 čísla)
Zabezpečení Wi-Fi (Wi-Fi security)	Zakázat (Disable) / WEP (64 bitů) (WEP (64 bit)) / WEP (128 bitů) (WEP (128 bit)) / WPA-PSK (TKIP) / WPA-PSK (AES) / WPA2-PSK (TKIP) / WPA2-PSK (AES)
Síla signálu (%) (Signal strength (%))	XXX
Adresa IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Maska podsítě IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Výchozí brána IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Adresa link-local IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony link-local IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (až 3 čísla)
Ručně zadaná adresa IPv6 (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony ruční IPv6 (IPv6 manual prefix length)	XXX (až 3 čísla)
Bezstavová adresa IPv6 1 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony bezstavové IPv6 1 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (až 3 čísla)
Bezstavová adresa IPv6 2 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony bezstavové IPv6 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (až 3 čísla)

Bezstavová adresa IPv6 3 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony bezstavové IPv6 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (až 3 čísla)
Bezstavová adresa IPv6 4 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony bezstavové IPv6 4 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (až 3 čísla)
Výchozí brána IPv6 1 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Výchozí brána IPv6 2 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Výchozí brána IPv6 3 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Výchozí brána IPv6 4 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Adresa MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaků)
Nastavení IPsec (IPsec settings)	Povolit (ESP) (Enable (ESP)) / Povolit (ESP a AH) / Povolit (AH) (Enable (AH)) / Zakázat (Disable)
Název tiskárny (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXX (až 15 znaků)
Název služby Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

("XX" zastupuje alfanumerické znaky.)

Chcete-li nastavení změnit, vyberte možnost Nastavení (Settings).

• Povolit/zakázat Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)

Výběrem možnosti Aktivní (Enable) se připojíte bezdrátově přes bezdrátový směrovač.

• Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setup)

Vyberte způsob nastavení Wi-Fi.

□ Snadné bezdrát. připojení (Easy wireless connect)

Tuto možnost vyberte, jestliže provádíte nastavení informací o přístupovém bodu v tiskárně přímo z jiného zařízení (např. chytrého telefonu nebo tabletu) a nepoužíváte při tom bezdrátový směrovač. Pokračujte v nastavení podle pokynů na obrazovce připojeného zařízení.

Ruční připojení (Manual connect)

Tuto položku vyberte, pokud nastavujete síť Wi-Fi ručně z ovládacího panelu tiskárny.

□ WPS (metoda pomocí tlačítka) (WPS (Push button method))

Vyberte, kdy bude provedeno nastavení sítě Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače s podporou metody pomocí tlačítka Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.

□ Ostatní typy připojení (Other connection types)

Ruční připojení (upř.) (Manual connect (adv.))

Tuto možnost vyberte, pokud nastavujete síť Wi-Fi ručně. Klíčů WEP můžete určit více.

WPS (metoda pomocí kódu PIN) (WPS (PIN code method))

Vyberte, kdy bude provedeno nastavení sítě Wi-Fi pomocí bezdrátového směrovače s podporou metody pomocí kódu PIN Wi-Fi Protected Setup (WPS). Během nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.

• Upřesnit (Advanced)

Podrobné informace o každé položce nastavení:

Upřesnit (Advanced)

Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct)

Zobrazí se následující informace o nastavení přímého bezdrátového připojení. (Některé položky nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)

Položky	Nastavení
Připojení (Connection)	Povolit (Enable) / Zakázat (Disable)
Název sítě (SSID)/zařízení (Network (SSID)/device name)	DIRECT-XXXX-PRO-300series
Heslo (Password)	XXXXXXXXXX (10 znaků)
Režim komunikace (Communication mode)	Přímé bezdrátové připojení (Wireless Di- rect)
Kanál (Channel)	3
Zabezpečení Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
Počet již připojených zařízení (No. of printers connected now)	XX / XX
Adresa IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Maska podsítě IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Výchozí brána IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Adresa link-local IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony link-local IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (až 3 čísla)
Adresa MAC (Wi-Fi) (MAC address (Wi-Fi))	XX:XX:XX:XX:XX (12 znaků)
Nastavení IPsec (IPsec settings)	Povolit (ESP) (Enable (ESP)) / Povolit (ESP a AH) (Enable (ESP & AH)) / Povolit (AH) (Enable (AH)) / Zakázat (Disable)
Název tiskárny (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Název služby Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

("XX" zastupuje alfanumerické znaky.)

Chcete-li nastavení změnit, vyberte možnost Nastavení (Settings).

· Povolit/zakázat přímé bezdr.přip. (Enable/disable Wireless Direct)

Výběrem možnosti Ano (Yes) se připojíte bezdrátově bez bezdrátového směrovače.

· Změnit SSID/název zařízení (Change SSID/device name)

Změní identifikátor (SSID / název tiskárny, který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct) pro přímé bezdrátové připojení.

Změnit heslo (Change password)

Umožňuje změnit heslo pro přímé bezdrátové připojení.

· Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation)

Nastavuje, zda se má zobrazovat/nezobrazovat potvrzovací obrazovka při připojení zařízení kompatibilních s technologií Wi-Fi Direct k tiskárně.

• Upřesnit (Advanced)

Podrobné informace o každé položce nastavení:

Upřesnit (Advanced)

Kabelová síť LAN (Wired LAN)

Zobrazí se následující informace o nastavení připojení ke kabelové síti LAN. (Některé položky nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)

Položky	Nastavení
Připojení (Connection)	Povoleno (připojeno) (Enabled (con- nected)) / Povoleno (odpojeno) (Ena- bled (disconnected)) / Neaktivní (Disa- ble)
Adresa IPv4 (IPv4 address)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Maska podsítě IPv4 (IPv4 subnet mask)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Výchozí brána IPv4 (IPv4 default gateway)	XXX. XXX. XXX. XXX (12 znaků)
Adresa link-local IPv6 (IPv6 link-local address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony link-local IPv6 (IPv6 link-local prefix length)	XXX (až 3 čísla)
Ručně zadaná adresa IPv6 (IPv6 manual address)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony ruční IPv6 (IPv6 manual prefix length)	XXX (až 3 čísla)
Bezstavová adresa IPv6 1 (IPv6 stateless address 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony bezstavové IPv6 1 (IPv6 stateless prefix length 1)	XXX (až 3 čísla)
Bezstavová adresa IPv6 2 (IPv6 stateless address 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony bezstavové IPv6 2 (IPv6 stateless prefix length 2)	XXX (až 3 čísla)
Bezstavová adresa IPv6 3 (IPv6 stateless address 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)

Délka předpony bezstavové IPv6 3 (IPv6 stateless prefix length 3)	XXX (až 3 čísla)
Bezstavová adresa IPv6 4 (IPv6 stateless address 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Délka předpony bezstavové IPv6 4 (IPv6 stateless prefix length 4)	XXX (až 3 čísla)
Výchozí brána IPv6 1 (IPv6 default gateway 1)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Výchozí brána IPv6 2 (IPv6 default gateway 2)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Výchozí brána IPv6 3 (IPv6 default gateway 3)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Výchozí brána IPv6 4 (IPv6 default gateway 4)	XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX: XXXX (32 znaků)
Adresa MAC (kabelová síť LAN) (MAC address (Wired LAN))	XX:XX:XX:XX:XX:XX (12 znaků)
Nastavení IPsec (IPsec settings)	Povolit (ESP) (Enable (ESP)) / Povolit (ESP a AH) (Enable (ESP & AH)) / Povo- lit (AH) (Enable (AH)) / Zakázat (Disa- ble)
Název tiskárny (Printer name)	XXXXXXXXXXXXXXXX (až 15 znaků)
Název služby Bonjour (Bonjour service name)	XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX

("XX" zastupuje alfanumerické znaky.)

Chcete-li nastavení změnit, vyberte možnost Nastavení (Settings).

• Povolit/zakázat kabel. síť LAN (Enable/disable Wired LAN)

Možnost Povolit (Enable) vyberte, pokud se připojujete ke kabelové síti LAN.

• Upřesnit (Advanced)

Podrobné informace o každé položce nastavení:

Upřesnit (Advanced)

Detaily o tisku (Print details)

Vytiskne informace o nastavení sítě LAN tiskárny s připojením Wi-Fi, připojením k pevné síti LAN a přímým bezdrátovým připojením.

Položky, které lze zkontrolovat, jsou uvedeny v následující části.

Tisk síťového nastavení

>>>> Důležité

 Důležité informace o počítači jsou uvedeny na papíru, na kterém jsou vytištěny informace o nastavení sítě LAN. Zacházejte s ním dostatečně opatrně.

Poznámka

 Informace o nastavení sítě LAN můžete také vytisknout výběrem příslušných možností v následujícím pořadí na domovské obrazovce.

Nastavení sítě LAN (LAN settings) > Detaily o tisku (Print details)

Upřesnit (Advanced)

Výběrem možnosti **Upřesnit (Advanced)** na každé obrazovce nastavení připojení Wi-Fi, připojení ke kabelové síti LAN a přímého bezdrátového připojení lze nastavit podrobné informace o síti LAN.

芝 Důležité

• Pokud je síť LAN zakázána, následující položky nelze vybrat.

· Nastavit název tiskárny (Set printer name)

Slouží k nastavení názvu tiskárny. Tento název může obsahovat 2 až 15 znaků.

Poznámka

- Nelze použít stejný název tiskárny, jaký je již použit pro jiná zařízení připojená k síti LAN.
- První nebo poslední znak názvu tiskárny nemůže být pomlčka.

Nastavení sítě TCP/IP (TCP/IP settings)

Provede nastavení adresy IPv4 nebo IPv6:

Nastavení WSD (WSD settings)

Položky nastavení, které používáte při použití protokolu WSD (síťový protokol podporovaný systémy Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7).

Povolit/zakázat WSD (Enable/disable WSD)

Určuje, zda má být protokol WSD aktivován nebo deaktivován.

Poznámka

 Je-li toto nastavení aktivní, bude se v Průzkumníku sítě systémů Windows 10, Windows 8.1 a Windows 7 zobrazovat ikona tiskárny.

Optimalizovat příchozí WSD (Optimize inbound WSD)

Výběrem možnosti Aktivní (Enable) můžete povolit rychlejší příjem tiskových dat WSD.

Nastavení časového limitu (Timeout settings)

Slouží k nastavení délky časového limitu.

Nastavení Bonjour (Bonjour settings)

Nastavení položek při použití služby Bonjour.

□ Povolit/zakázat Bonjour (Enable/disable Bonjour)

Výběr položky **Povolit (Enable)** umožňuje provádět síťová nastavení pomocí služby Bonjour.

□ Název služby (Service name)

Slouží k nastavení názvu služby Bonjour. Tento název může obsahovat až 48 znaků.

Poznámka

• Nelze použít stejný název služby, jaký je již použitý pro jiná zařízení připojená k síti LAN.

Nastavení IEEE802.1X (IEEE802.1X settings)

Nastavuje způsob ověření IEEE802.1X atd.

Nastavení protokolu LPR (LPR protocol settings)

Povoluje/zakazuje nastavení LPR.

• Protokol RAW (RAW protocol)

Povoluje/zakazuje tisk formátu RAW.

• LLMNR

Zapnutí/vypnutí protokolu LLMNR (Link-Local Multicast Name Resolution). Výběrem možnosti **ZAP (ON)** umožníte tiskárně detekovat adresu IP tiskárny z názvu tiskárny bez použití serveru DNS.

Nastavení IPP (IPP settings)

Výběrem možnosti Povolit (Enable) umožníte tisknout v síti za použití protokolu IPP.

Komunikace PictBridge (PictBridge communication)

Nastavení položek pro tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).

Povolit/zakázat komunikaci (Enable/disable communication)

Výběrem možnosti **Aktivní (Enable)** umožníte tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).

Nastavení časového limitu (Timeout setting)

Slouží k nastavení délky časového limitu.

Nastavení DRX sítě Wi-Fi (Wi-Fi DRX settings)

Výběrem možnosti Povolit (Enable) můžete aktivovat přerušovaný příjem při používání sítě Wi-Fi.

Nastav. DRX kabelové sítě LAN (Wired LAN DRX settings)

Výběrem možnosti **Povolit (Enable)** umožníte aktivovat diskontinuální příjem, když je tiskárna připojená k zařízení kompatibilnímu s kabelovou sítí LAN.

Nastavení IPsec (IPsec settings)

Výběrem možnosti Aktivní (Enable) můžete určit zabezpečení IPsec.

Nastavení tisku PictBridge

Vyberte toto nastavení v části **Nastavení zařízení (Printer settings)** nabídky **Různá nastavení (Various settings)**.

Změnu nastavení tisku lze provést během tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).

Pokud na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) chcete tisknout podle nastavení tiskárny, použijte pro dané nastavení tisku možnost **Výchozí (Default)**.

Postup při změně nastavení tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi):

Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi)



A. Vel. str. (Page size)

Při tisku přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) vyberte velikost papíru.

Pokud provádíte nastavení PictBridge (Wi-Fi) z tiskárny, nastavte na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) položku **Velikost papíru (Paper size)** na hodnotu **Výchozí (Default)**.

B. Typ (Type) (Typ média)

Při tisku přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) vyberte typ média.

Pokud provádíte nastavení PictBridge (Wi-Fi) z tiskárny, nastavte na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) položku **Typ papíru (Paper type)** na hodnotu **Výchozí (Default)**.

C. Kval.tisku (Print qlty) (Kvalita tisku)

Při tisku přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) vyberte kvalitu tisku.

D. Okraj (Border) (Tisk s ohraničením nebo bez ohraničení)

Vyberte rozvržení s ohraničením nebo bez ohraničení.

Pokud provádíte nastavení PictBridge (Wi-Fi) z tiskárny, nastavte na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) položku **Rozložení (Layout)** na hodnotu **Výchozí (Default)**.

E. Opr.foto. (Photo fix)

Pokud vyberete možnost **Autom. opr. foto. (Auto photo fix)**, rozpozná se scéna nebo obličej osoby na pořízené fotografii a pro každou fotografii se automaticky provede nejvhodnější korekce. Pomocí podsvícení zesvětlí ztmavlý obličej pro tisk. Analyzuje také scény, např. scenérii, noční scénu, osobu atd., a automaticky koriguje jednotlivé scény pro tisk pomocí nejvhodnější barvy, jasu nebo kontrastu.

Poznámka

- Ve výchozím nastavení jsou fotografie v zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) vytištěny s automatickými opravami.
- Pokud vyberete možnost Žádné opravy (No correction), fotografie se vytisknou bez korekcí.

F. Korekce červ. očí (Red-EyeCorrection)

Výběrem možnosti ZAP (ON) umožníte korekci červených očí na portrétech fotografovaných s bleskem.

V závislosti na typu fotografie není někdy možné efekt červených očí opravit, nebo může dojít k úpravě jiných částí než očí.

G. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte nastavení tisku.

Nastavení tisku AirPrint

Vyberte toto nastavení v části Nastavení zařízení (Printer settings) nabídky Různá nastavení (Various settings).

Nastavení tisku můžete při tisku změnit prostřednictvím technologie AirPrint ze zařízení s operačním systémem macOS nebo iOS.

Nastavení kvality tisku (Print quality settings)

Barevný režim (Color mode)

Zvolte metodu korekce barev vhodnou pro typ tisknutého dokumentu.

🄊 Důležité

 Pokud profil ICC není součástí informací o papíru přidaných pomocí nástroje Media Configuration Tool, tisk proběhne bez profilu ICC, a to i přesto, že profil ICC vyberete. Tisk selže a papír bude vysunut jako čistý papír i v případě, že je profil ICC součástí informací o papíru, ale není tiskárnou podporován.

• Čirý inkoust (Clear coating)

Upřesňuje oblast čirého inkoustu.

Pokud zvolíte možnost **Automaticky (Auto)**, tiskárna automaticky nastaví oblasti čirého inkoustu a určí, zda bude čirý inkoust aplikován.

Může být možné snížit spotřebu inkoustu chroma optimizer (CO) nebo zrychlit tisk.

Pokud zvolíte možnost Celkem (Overall), tiskárna aplikuje čirý inkoust na celou oblast tisku.

Pokud měla volba možnosti **Automaticky (Auto)** za následek neuspokojivou aplikaci čirého inkoustu, výběrem možnosti **Celkem (Overall)** můžete zaznamenat lepší výsledek.

芝 Důležité

• Možnost Celkem (Overall) nemusí být dostupná, což závisí na typu média a kvalitě tisku.

Nastavení tisku fotografií v chytrém telefonu

Při tisku fotografií z chytrého telefonu nebo tabletu můžete nastavit rozsah opravy kvality obrazu.

• Autom. opr. foto. (Auto photo fix)

Výběrem možnosti ZAP (ON) dojde k automatické opravě obrazu pro dosažení optimální kvality.

🄊 Poznámka

• V závislosti na funkci tisku použitého chytrého telefonu nebo tabletu nemusí být oprava obrazu možná.

Další nastavení tiskárny

Vyberte toto nastavení v části Nastavení zařízení (Printer settings) nabídky Různá nastavení (Various settings).

芝 Důležité

• Pokud je povoleno používání hesla správce, je ke změně tohoto nastavení vyžadováno heslo správce.

Nastavení data/času (Date/time settings)

Určuje nastavení aktuálního data a času.

🄊 Důležité

- Dojde-li k výpadku proudu nebo odpojení napájecího kabelu, bude vymazáno nastavení data a času.
- · Formát zobrazení data (Date display format)

Slouží ke změně formátu data tištěného spolu s fotografiemi.

Opakování tlačítek (Key repeat)

Aktivuje/deaktivuje nepřetržitý vstup stisknutím a přidržením tlačítek **AVAP** při výběru položky nabídky nebo nastavení.

· Použití vzdál. uživ. rozhr. (Use of Remote UI)

Povolí/zakáže Vzdálené uživatelské rozhraní.

Rozložení klávesnice (Keyboard layout)

Z níže uvedených rozložení klávesnice můžete vybrat rozložení, které se zobrazí na displeji LCD.

- QWERTY
- QWERTZ
- AZERTY

Výběr jazyka

Vyberte toto nastavení v části Nastavení zařízení (Printer settings) nabídky Různá nastavení (Various settings).

>>>> Důležité

• Pokud je povoleno používání hesla správce, je ke změně tohoto nastavení vyžadováno heslo správce.

Změní jazyk zpráv a nabídek na displeji LCD.

Aktualizace firmwaru

Vyberte toto nastavení v části Nastavení zařízení (Printer settings) nabídky Různá nastavení (Various settings).

芝 Důležité

• Pokud je povoleno používání hesla správce, je ke změně tohoto nastavení vyžadováno heslo správce.

Můžete aktualizovat firmware tiskárny, zkontrolovat verzi firmwaru nebo nastavit oznamovací obrazovku, server DNS a server proxy.

Poznámka

 Je-li síť LAN zakázána, nelze použít možnosti Nainstalovat aktualizaci (Install update), Nastavení serveru DNS (DNS server setup), Nastavení serveru proxy (Proxy server setup).

Nainstalovat aktualizaci (Install update)

Provede aktualizaci firmwaru tiskárny. Pokud vyberete možnost **Ano (Yes)**, zahájí se aktualizace firmwaru. Proveďte aktualizaci podle pokynů na obrazovce.

🄊 Důležité

• Při použití této funkce musí být tiskárna připojená k internetu.

Poznámka

- Pokud není aktualizace firmwaru dokončena, zkontrolujte následující a proveďte příslušné kroky.
 - · Zkontrolujte nastavení sítě, např. bezdrátový směrovač.
 - Pokud se na displeji LCD zobrazí zpráva Připojení k serveru nelze navázat. (Cannot connect to the server.), stiskněte tlačítko OK a po chvíli opakujte akci.

· Zkontrolovat aktuální verzi (Check current version)

Můžete zkontrolovat aktuální verzi firmwaru.

· Aktualizace nastav. oznamování (Update notification settings)

Pokud vyberete možnost **Ano (Yes)** a aktualizace firmwaru je dostupná, zobrazí se obrazovka s informací o aktualizaci firmwaru na displeji LCD.

Nastavení serveru DNS (DNS server setup)

Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost **Automatické nastavení (Auto setup)** nebo **Ruční nastavení (Manual setup)**. Pokud vyberete možnost **Ruční nastavení (Manual setup)**, zadejte nastavení zobrazená na displeji LCD.

Nastavení serveru proxy (Proxy server setup)

Provede nastavení serveru proxy. Proveďte nastavení podle pokynů na displeji LCD.

Nastavení papíru

Vyberte toto nastavení v části **Nastavení zařízení (Printer settings)** nabídky **Různá nastavení (Various settings)**.

Nast. papíru v horním podavači (Top feed paper settings)

Natavte velikost papíru a typ média papíru vloženého do horního podavače.

• Nast. pap. v zás. ruč. podavače (Manual feed tray paper settings)

Natavte velikost papíru a typ média papíru vloženého do zásobníku ručního podavače.

· Zkontrolovat výměnu papíru (Check paper replacement)

Vyberete-li možnost Ano (Yes), tiskárna zjistí, že je vložen nebo vyjmut papír.

Když se po vložení papíru zobrazí obrazovka registrace papíru, zaregistrujte velikost papíru a typ média.

· Detek. nesoulad nast. papíru (Det. paper setting mismatch)

Pokud vyberete možnost **Ano (Yes)**, tiskárna detekuje, zda velikost papíru a typ média odpovídá registrovaným údajům. Pokud se spustí tisk a nastavení se liší, zobrazí se na displeji LCD chybové hlášení.

Registrace informací o papíru

· Rozšířená nastavení papíru (Advanced paper settings)

Pro každý typ média můžete provést následující nastavení.

- Tloušťka papíru (výška hlavy) (Paper thickness (head height))
- Rozšíření pro bezokrajový tisk (Extension for borderless printing)
- Jednosměrný tisk (Unidirectional printing)
- Pozastavit mezi skenov. obrazy (Pause between scans)
- Pozastavit mezi stránkami (Pause between pages)
- Rozpoznat šířku papíru (Detect paper width)

Máte-li obavy z výsledků tisku, jako jsou nerovnoměrné barvy, zvolte u možnosti **Jednosměrný tisk** (Unidirectional printing) hodnotu **ZAP** (ON).

Výběrem možnosti **Reset nastavení pro vš. papíry (Reset paper settings for all paper)**, **Ano (Yes)** a stisknutím tlačítka **OK** se inicializují nastavení. Pokud je povoleno používání hesla správce, je nutné jej zadat.

Tisk rozšířených nastavení papíru (Print advanced paper settings)

Chcete-li vytisknout každé nastavení zadané v nabídce **Rozšířená nastavení papíru (Advanced paper settings)**, vyberte možnost **Ano (Yes)** a stiskněte tlačítko **OK**.

· Reset nastavení pro vš. papíry (Reset paper settings for all paper)

Chcete-li inicializovat každé nastavení zadané v nabídce **Rozšířená nastavení papíru (Advanced paper settings)**, vyberte možnost **Ano (Yes)** a stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud je povoleno používání hesla správce, je nutné jej zadat.

Nastavení šetření energie

Vyberte toto nastavení v části Nastavení zařízení (Printer settings) nabídky Různá nastavení (Various settings).

Pokud povolíte toto nastavení, bude se tiskárna automaticky zapínat/vypínat a ušetří tak energii.

>>>> Důležité

• Pokud je povoleno používání hesla správce, je ke změně tohoto nastavení vyžadováno heslo správce.

Automat. vypnutí (Auto power off)

Umožňuje nastavit dobu pro automatické vypnutí tiskárny, během které musí být tiskárna nečinná a nesmí obdržet žádná tisková data.

Automat. zapnutí (Auto power on)

Pokud vyberete možnost **ZAP (ON)**, tiskárna se automaticky zapne, jakmile jsou do tiskárny poslána tisková data.

Nastavení tichého režimu

Vyberte toto nastavení v části **Nastavení zařízení (Printer settings)** nabídky **Různá nastavení (Various settings)**.

Tuto funkci na tiskárně povolte, pokud chcete snížit provozní hluk, například při tisku v noci.

>>>> Důležité

• Pokud je povoleno používání hesla správce, je ke změně tohoto nastavení vyžadováno heslo správce.

• VYP (OFF)

Tuto možnost vyberte, pokud nechcete používat tichý režim.

· ZAP (ON)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete snížit provozní hluk.

>>>> Důležité

- Provozní rychlost je nižší v porovnání se situací, kdy je vybrána hodnota VYP (OFF).
- V závislosti na nastavení tiskárny nemusí být tato funkce plně efektivní. U určitého typu hluku navíc ke snížení nedojde, například při přípravě tiskárny k tisku.

Poznámka

 Nastavení tichého režimu (Quiet setting) můžete provést z ovládacího panelu tiskárny nebo v ovladači tiskárny. Bez ohledu na nastavení tichého režimu bude při použití ovládacího panelu tiskárny a tisku z počítače režim aktivní.

Nastavení automatické údržby

Vyberte toto nastavení v části Nastavení zařízení (Printer settings) nabídky Různá nastavení (Various settings).

>>>> Důležité

- Pokud je povoleno používání hesla správce, je ke změně tohoto nastavení vyžadováno heslo správce.
- Automatická kontrola trysek (Auto nozzle check)

Povolí/zakáže automatickou kontrolu trysek.

Nastavení hesla správce

Vyberte toto nastavení v části Nastavení zařízení (Printer settings) nabídky Různá nastavení (Various settings).

🅦 Důležité

• Pokud je povoleno používání hesla správce, je ke změně tohoto nastavení vyžadováno heslo správce.

Podle potřeby můžete zadat nebo zakázat heslo správce.

Pokud chcete nastavit heslo správce, vyberte rozsah a pak zadejte heslo správce.

• Vzdálené UR nebo jiné nástroje (Remote UI and other tools)

Zadejte heslo správce nutné pro změnu položek nastavení pomocí funkce Vzdálené uživatelské rozhraní nebo IJ Network Device Setup Utility.

· LCD, vzdálené UR, jiné nástroje (LCD, Remote UI, and other tools)

Zadání hesla správce je vyžadováno pro změnu položek nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny, vzdáleného uživatelského rozhraní nebo nástroje IJ Network Device Setup Utility.

Nastavení hesla správce na ovládacím panelu

Nastavení hesla správce na ovládacím panelu

Podle potřeby můžete zadat nebo zakázat heslo správce.

Pokud nastavíte heslo správce, budete je muset zadávat vždy, když budete chtít použít nebo změnit následující nastavení.

- · Nastavení webové služby (Web service setup)
- Nastavení sítě LAN (LAN settings)
- Nastavení dalšího zařízení (Other printer settings)
- Výběr jazyka (Language selection)
- Aktualizace firmwaru (Firmware update)
- · Nastavení šetření energie (Energy saving settings)
- · Nastavení tichého režimu (Quiet setting)
- · Nastavení automatické údržby (Auto maintenance settings)
- Nastavení hesla správce (Administrator password settings)
- Obnovit výchozí nastavení (Reset settings) (kromě položky Obnovit vše (Reset all))

Při zadávání hesla správce postupujte následovně:

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení

Na domovské obrazovce vyberte možnost Různá nastavení (Various settings) a poté stiskněte tlačítko OK.

LCD a ovládací panel

- Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení zařízení (Printer settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
- Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení hesla správce (Administrator password settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
- Když se zobrazí potvrzovací obrazovka pro zadání hesla správce, vyberte možnost Ano (Yes) a poté stiskněte tlačítko OK.

Pokud jste nezadali heslo správce, zobrazí se hlášení potvrzující registraci. Vyberte možnost **Ano (Yes)** a stiskněte tlačítko **OK**. Když se zpráva zobrazí znovu, stiskněte tlačítko **OK**.

芝 Důležité

Heslo správce se nastavuje v den zakoupení produktu. Jako heslo slouží sériové číslo tiskárny.
Informace o heslu správce naleznete v části Heslo správce.

Když se zobrazí obrazovka Spravovat heslo (Manage passwords), vyberte pomocí tlačítek ▲▼ položku Změnit heslo správce (Change administrator password) a poté stiskněte tlačítko OK.

Pokud nechcete zadat heslo správce, vyberte možnost **Odstranit heslo správce (Remove** administrator password) a poté stiskněte tlačítko **OK**. Vyberte možnost **Ano (Yes)** a stiskněte tlačítko **OK**. Když se zpráva zobrazí znovu, stiskněte tlačítko **OK**.

7. Pomocí tlačítek **AV** vyberte rozsah platnosti hesla správce a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Vzdálené UR nebo jiné nástroje (Remote UI and other tools)

Zadejte heslo správce nutné pro změnu položek nastavení pomocí funkce Vzdálené uživatelské rozhraní nebo IJ Network Device Setup Utility.

LCD, vzdálené UR, jiné nástroje (LCD, Remote UI, and other tools)

Zadání hesla správce je vyžadováno pro změnu položek nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny, vzdáleného uživatelského rozhraní nebo nástroje IJ Network Device Setup Utility.

8. Zadejte heslo správce.

Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte zadávací obrazovku.

Pomocí tlačítek **AV** vyberte možnost **OK** a po zadání hesla správce stiskněte tlačítko **OK**.

🄊 Důležité

- Pro heslo platí následující omezení znaků:
 - Nastavte heslo obsahující 4 až 32 znaků.
 - Povolené jsou jednobajtové alfanumerické znaky, mezery, znaky s přehláskou a níže uvedené symboly.

-!@#\$%^&*_;:,./`=+'"()[]{}<>|

- Z bezpečnostních důvodu doporučujeme použít alespoň 8 alfanumerických znaků.
- 9. Pomocí tlačítek **AV** vyberte možnost **Použít (Apply)** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 10. Znovu zadejte stejné heslo správce pro potvrzení.

Stisknutím tlačítka **OK** zobrazíte zadávací obrazovku.

Po zadání hesla správce na obrazovce pro zadání hesla vyberte pomocí tlačítek **AVAP** možnost **Použít (Apply)** a stiskněte tlačítko **OK**.

Heslo správce je nyní aktivní.

Chcete-li zakázat používání hesla správce:

Pomocí ovládacího panelu tiskárny proveďte kroky v uvedeném pořadí a poté podle pokynů na obrazovce odstraňte heslo správce.

Různá nastavení (Various settings) > Nastavení zařízení (Printer settings) > Nastavení hesla správce (Administrator password settings) > Zadat heslo správce > Odstranit heslo správce (Remove administrator password)
Obnovit nastavení

Vyberte toto nastavení v části Nastavení zařízení (Printer settings) nabídky Různá nastavení (Various settings).

芝 Důležité

• Pokud je povoleno používání hesla správce, je ke změně tohoto nastavení vyžadováno heslo správce.

U nastavení můžete obnovit výchozí hodnoty.

Pouze nastavení webové služby (Web service setup only)

Obnoví výchozí hodnoty nastavení webové služby.

• Pouze nastavení sítě LAN (LAN settings only)

S výjimkou hesla správce obnoví výchozí hodnoty nastavení sítě LAN.

Pouze nastavení (Settings only)

Obnoví výchozí hodnoty nastavení, jako např. velikost papíru nebo typ média.

Obnovit vše (Reset all)

Vrátí veškerá nastavení, která jste provedli na tiskárně, na výchozí hodnoty. Heslo správce, zadané pro tiskárnu, bude také obnoveno na výchozí.

Doznámka

- Následující položky nastavení není možné nastavit na výchozí hodnoty:
 - Jazyk zobrazený na displeji LCD
 - Aktuální poloha tiskové hlavy
 - Nastavení žádosti o podepsání certifikátu (CSR) u metody šifrování (SSL/TLS)
 - Informace o médiích zaregistrované v tiskárně pomocí nástroje Media Configuration Tool

Nastavení webové služby

Vyberte toto nastavení v části Nastavení webové služby (Web service setup) nabídky Různá nastavení (Various settings).

芝 Důležité

- Tato položka nastavení je určena pro správce. Pro změnu nastavení je nutné zadat heslo správce.
- Registrace využití webové služby (Web service usage registration) / Zrušení využití webové služby (Web service usage cancellation)

Povolí/zakáže statistice užívání webové služby používat informace o tiskárně ze služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link.

· Nast. připojení webových služeb (Web service connection setup)

K dispozici jsou následující položky nastavení.

• Nastav. Google Cloud Print (Google Cloud Print setup)

Umožňuje registrovat/smazat tiskárnu ve službě Google Cloud Print.

• Nastav. IJ Cloud Printing Center (IJ Cloud Printing Center setup)

Umožňuje registrovat/smazat tiskárnu ve službě Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Zkontrolujte nast. webové služby (Check Web service setup)

Přesvědčte se, že je tiskárna registrovaná ve službě Google Cloud Print nebo Canon Inkjet Cloud Printing Center.

Vydat registrační kód (Issue registration code)

K zajištění propojení webové služby s tiskárnou si od poskytovatele služby vyžádejte registrační kód.

Nastavení serveru DNS (DNS server setup)

Provede nastavení serveru DNS. Vyberte možnost Automatické nastavení (Auto setup) nebo Ruční nastavení (Manual setup). Pokud vyberete možnost Ruční nastavení (Manual setup), zadejte nastavení zobrazená na displeji LCD.

Nastavení serveru proxy (Proxy server setup)

Provede nastavení serveru proxy. Proveďte nastavení podle pokynů na displeji LCD.

Informace o tiskárně

Toto nastavení vyberte z obrazovky DOMŮ.

Systémová informace (System information)

Umožňuje zobrazit systémové informace tiskárny.

• Historie chyb (Error history)

Umožňuje zobrazit historii chyb.

Zobrazí se až 5 chybových kódů.

Další informace o kódu chyby naleznete na stránce Seznam kódů podpory pro chyby.

Změna nastavení tiskárny z počítače (systém macOS)

- Registrace upraveného profilu tisku
- Správa napájení tiskárny
- Změna provozního režimu tiskárny
- > Aktualizace informací o médiích v ovladači tiskárny
- Oprava informací o médiích v ovladači tiskárny (při použití tiskárny ve sdíleném prostředí)
- Snížení hluku tiskárny

Registrace upraveného profilu tisku

Profil tisku vytvořený v <u>Dialogové okno Tisk</u> můžete pojmenovat a zaregistrovat. Zaregistrovaný profil tisku můžete vyvolat a použít prostřednictvím nabídky **Předvolby (Presets)**. Nepotřebný profil tisku lze také odstranit.

Chcete-li registrovat profil tisku, postupujte takto:

Registrace profilu tisku

- 1. Upravte požadované položky v dialogovém okně Tisk
- V nabídce Předvolby (Presets) zvolte možnost Uložit aktuální nastavení jako předvolbu... (Save Current Settings as Preset...)

	Printer: Canon series Presets ✓ Default Settings Last Used Settings Copies Save Current Settings as Preset
	Pages Show Presets Prom: 1 to: 1 Paper Size: US Letter © 8.50 by 11.00 inches Orientation: 1
≪ < 1ef1 >>>>	Print header and footer Rewrap contents to fit page
? PDF V Hide Details	Cancel Print

3. Uložte nastavení

V otevřeném dialogovém okně zadejte název do pole **Název předvolby (Preset Name)** a podle potřeby upravte nastavení **Předvolba k dispozici: (Preset Available For)**. Poté klepněte na tlačítko **OK**.

Preset Name:	Default Settings-1		
Preset Available For:	Only this printer All printers		
		Cancel	ОК

🄊 Důležité

• Existuje také nastavení tisku, které jako předvolbu uložit nelze.

Použití zaregistrovaného profilu tisku

 V nabídce Předvolby (Presets) dialogového okna Tisk vyberte název profilu tisku, který chcete použít

Profil tisku v dialogovém okně Tisk se upraví na zvolený profil.

Odstranění nepotřebných profilů tisku

1. Vyberte profil tisku, který chcete odstranit

V dialogovém okně Tisk vyberte v části **Předvolby (Presets)** možnost **Zobrazit předvolby... (Show Presets...)**. Jakmile se otevře dialogové okno, vyberte název profilu tisku, který chcete odstranit.

2. Odstraňte profil tisku

Klepněte na možnost **Odstranit (Delete)** a poté na tlačítko **OK**. Vybraný profil tisku se odstraní z nabídky **Předvolby (Presets)**.

Správa napájení tiskárny

Napájení tiskárny se ovládá ze Vzdáleného UR.

Nastavení šetření energie (Energy saving settings)

Nastavení šetření energie (Energy saving settings) umožňuje nastavit Automatické vypnutí (Auto power off) a Automatické zapnutí (Auto power on).

Automatické vypnutí (Auto power off) je funkce, která automaticky vypne tiskárnu, pokud po určitou dobu nejsou odeslána žádná data a tiskárna zůstane neaktivní.

Funkce Automatické zapnutí (Auto power on) automaticky zapne tiskárnu ihned po přijetí dat.

1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Nastavení zařízení (Printer settings).

- 2. Klepněte na tlačítko Nastavení šetření energie (Energy saving settings).
- 3. Upravte následující nastavení:

Automatické vypnutí (Auto power off)

Vyberte čas ze seznamu. Tiskárna se automaticky sama vypne, pokud do ní po zvolenou dobu neodesíláte žádná data nebo pokud je tiskárna v nečinnosti.

Automatické zapnutí (Auto power on)

Po označení tohoto pole se tiskárna automaticky zapne ihned po přijetí dat.

4. Použít nastavení

Klepněte na tlačítko **OK**. Následně bude tiskárna pracovat s upraveným nastavením.

Změna provozního režimu tiskárny

Podle potřeby přepínejte mezi různými provozními režimy tiskárny.

Postup konfigurace nabídky Uživatelská nastavení (Custom Settings) je následující:

1. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings) z místní nabídky na stránce Canon IJ Printer Utility2

Poznámka

- Pokud počítač nedokáže komunikovat s tiskárnou, může se objevit zpráva, protože počítač nemá přístup k informacím o funkci nastavené v tiskárně.
 Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko Storno (Cancel) zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.
- 2. V případě potřeby proveďte následující nastavení:

Zjistí kompatibilní média ve víceúčelové přihrádce (Detects compatible media in the multipurpose tray)

Rozpozná, zda je při tisku pomocí víceúčelové přihrádky vloženo do víceúčelové přihrádky kompatibilní médium. Pokud ne, zobrazí se zpráva.

Toto políčko označte, pokud chcete během tisku zjišťovat přítomnost kompatibilních médií. Chcete-li kontrolu vložení kompatibilních médií při tisku vynechat, ponechte políčko nezaškrtnuté.

🄊 Důležité

- Není-li toto políčko zaškrtnuté, tiskárna může tisknout z víceúčelové přihrádky i v případě, kdy ve víceúčelové přihrádce není vloženo kompatibilní médium. Za běžných podmínek by toto políčko mělo být zaškrtnuté.
- Pokud do víceúčelové přihrádky vložíte již potištěné kompatibilní médium, tiskárna může oznámit, že ve víceúčelové přihrádce není vloženo kompatibilní médium. V takovém případě zaškrtnutí políčka zrušte.

Nerozpoznávat neshodu nastavení papíru při tisku z počítače (Don't detect mismatch of paper settings when printing from computer)

Pokud se chystáte tisknout dokumenty z počítače a nastavení papíru v ovladači tiskárny a informace o papíru zaregistrované v tiskárně se liší, toto nastavení umožňuje zablokovat zobrazení zprávy a umožní vám v tisku pokračovat.

Toto políčko označte, pokud chcete zakázat zjišťování neshodujícího se nastavení papíru.

Zakázat rozpoznání šířky papíru při tisku z počítače (Disable paper width detection when printing from computer)

I když se šířka papíru zjištěná tiskárnou během tisku z počítače liší od šířky papíru, která byla nastavena pro položku **Velikost papíru (Paper Size)** v dialogovém okně tisku, tato funkce zakáže zobrazení zprávy a umožní pokračovat v tisku.

Políčko zaškrtněte, chcete-li zakázat detekci šířky papíru během tisku.

3. Použít nastavení

Klepněte na tlačítko **Použít (Apply)** a po zobrazení okna se žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **OK**.

Následně bude tiskárna pracovat s pozměněným nastavením.

Aktualizace informací o médiích v ovladači tiskárny

Tato funkce poskytuje nejnovější informace o médiích z tiskárny a aktualizuje informace o médiích v ovladači tiskárny.

Po aktualizaci informací o médiích se provede aktualizace médií zobrazovaných v seznamu **Typ média** (Media Type) na obrazovce Kvalita a média (Quality & Media) na nejnovější informace.

Postup aktualizace informací o médiích je popsán níže.

Aktualizovat informace o médiích (Update Media Information)

- V místní nabídce nástroje <u>Canon IJ Printer Utility2</u> vyberte položku Informace o médiích (Media Information).
- 2. Klikněte na položku Aktualizovat informace o médiích (Update Media Information)

Otevře se dialogové okno.

3. Zkontrolujte, zda byly aktualizovány informace o médiích

Podle pokynů uvedených v dialogovém okně zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a poté klikněte na tlačítko **OK**.

Po kontrole, zda je nebo není potřebné aktualizovat informace o médiích tiskárny, se zobrazí zpráva. Pokud jsou informace o médiích tiskárny aktuální, klikněte na možnost **OK** a dokončete aktualizaci informací o médiích.

Pokud je potřebné informace aktualizovat, učiňte tak provedením níže uvedených kroků:

4. Aktualizujte informace o médiích

Zkontrolujte zprávu a klikněte na tlačítko **Aktualizace (Update)**. Provede se aktualizace informací o médiích v ovladači tiskárny. Když se zobrazí ověřovací obrazovka, zadejte jméno a heslo správce a poté klikněte na položku **Instalovat podpůrnou aplikaci (Install Helper)**.

>>>> Důležité

- Aktualizace informací o médiích může určitou dobu trvat.
- Neměňte informace o médiích na tiskárně, zatímco aktualizujete informace o médiích v ovladači.
- 5. Dokončete aktualizaci informací o médiích

Po zobrazení zprávy s žádostí o potvrzení klikněte na možnost **OK**. Provede se aktualizace informací o médiích.

🄊 Důležité

• Po aktualizaci informací o médiích restartujte aplikaci nebo software, z kterého tisknete.

>>>> Důležité

- Přesvědčte se, zda aktualizaci informací o médiích provádí uživatel s oprávněními správce. Jiní uživatelé než správci mohou zkontrolovat, zda je vyžadována aktualizace informací o médiích, ale sami provést aktualizaci nemohou.
- Pokud přidáte, odstraníte nebo upravíte médium pomocí nástrojů pro správu (Media Configuration Tool), ale neprovedete aktualizaci informací o médiích, mohou nastat problémy, jako je nemožnost tisku.

Poznámka

• Při sdílení tiskárny se na klientském zařízení zobrazí položka **Opravit informace o médiích** (Correct Media Information).

Oprava informací o médiích v ovladači tiskárny (při použití tiskárny ve sdíleném prostředí)

Informace o médiích v ovladači tiskárny se opraví.

Po provedení opravy informací o médiích se opraví konfigurace informací o médiích v ovladači tiskárny.

Postup opravy informací o médiích je popsán níže.

Opravit informace o médiích (Correct Media Information)

- V místní nabídce nástroje <u>Canon IJ Printer Utility2</u> vyberte položku Informace o médiích (Media Information).
- 2. Klikněte na položku Opravit informace o médiích (Correct Media Information)

Po kontrole, zda jsou nebo nejsou informace o médiích v ovladači tiskárny správné, se zobrazí zpráva. Pokud jsou informace o médiích tiskárny nastaveny správně, klikněte na možnost **OK** a dokončete opravu informací o médiích. Pokud je potřebné informace opravit, učište tak provedením píže uvedených kroků:

Pokud je potřebné informace opravit, učiňte tak provedením níže uvedených kroků:

3. Opravte informace o médiích

Po zobrazení zprávy s žádostí o potvrzení klikněte na možnost **OK**. Informace o médiích v ovladači tiskárny se opraví. Když se zobrazí ověřovací obrazovka, zadejte jméno a heslo správce a poté klikněte na položku **Instalovat podpůrnou aplikaci (Install Helper)**.

4. Dokončete opravu informací o médiích

Po zobrazení zprávy s žádostí o potvrzení klikněte na možnost **OK**. Informace o papírech se opraví.

🅦 Důležité

• Po opravě informací o médiích restartujte aplikaci nebo software, z kterého tisknete.

🔊 Poznámka

 V používaném klientském zařízení se při sdílení tiskárny zobrazí pouze položka Informace o médiích (Media Information).

Snížení hluku tiskárny

Funkce ztišení umožňuje snížit provozní hluk tiskárny. Tichý režim je vhodný k dalšímu ztišení provozního hluku tiskárny (například v noci).

Tato funkce může snížit rychlost tisku.

1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Nastavení zařízení (Printer settings).

- 2. Klepněte na tlačítko Nastavení tichého režimu (Quiet setting).
- 3. Nastavte tichý režim

V případě potřeby vyberte jednu z následujících položek:

Nepoužívat tichý režim (Do not use quiet mode)

Tuto možnost vyberte, chcete-li používat tiskárnu s běžnou úrovní provozního hluku.

Používat tichý režim (Use quiet mode)

Tuto možnost vyberte, chcete-li ztišit provozní hluk tiskárny.

4. Použít nastavení

Klepněte na tlačítko OK.

Nastavení je od této chvíle používáno.

Změna nastavení tiskárny pomocí webového prohlížeče

- Změny konfigurace pomocí webového prohlížeče
- > Položky, u nichž lze změnit nastavení pomocí webového prohlížeče
- Heslo pro nastavení
- Registrace kořenového certifikátu tiskárny ve webovém prohlížeči pro zabezpečené připojení (SSL) (vzdálené uživatelské rozhraní)
- Registrace kořenového certifikátu tiskárny v místním počítači pro zabezpečené připojení (SSL)
- Vytváření certifikátu serveru (podepsaný certifikát)

Změny konfigurace pomocí webového prohlížeče

Pomocí webového prohlížeče ve smartphonu, tabletu nebo počítači můžete kontrolovat stav tiskárny a měnit nastavení tiskárny.

Chcete-li zkontrolovat stav tiskárny a změnit nastavení tiskárny, otevřete si ve webovém prohlížeči "Vzdálené UI".

Nev Poznámka

 Vzdálené uživatelské rozhraní je software umožňující provádět v síti prostřednictvím webového prohlížeče akce, které se obvykle provádí pomocí ovládacího panelu tiskárny.

K použití Vzdáleného UR je zapotřebí připojení tiskárny v síti LAN.

- Vzdálené UR je k dispozici u následujících operačních systémů a webových prohlížečů.
 - · Zařízení se systémem iOS

Operační systém: iOS 11.0 nebo novější

Webový prohlížeč: Standardní webový prohlížeč systému iOS (Safari pro mobilní zařízení)

· Zařízení se systémem Android

Operační systém: Android 4.4 nebo novější

Webový prohlížeč: Standardní webový prohlížeč systému Android (Chrome)

· Zařízení se systémem macOS

Operační systém: Mac OS X v10.10 nebo novější

Webový prohlížeč: Safari 10.0 nebo novější

Zařízení se systémem Windows
 Operační systém: Windows 10/Windows 8.1/Windows 7 SP1 nebo novější

Webový prohlížeč: Internet Explorer 11 nebo novější, Google Chrome nebo Mozilla Firefox

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení
- 2. Zkontrolujte adresu IP tiskárny.
 - 1. Otevřete domovskou obrazovku.

Pokud není zobrazena domovská obrazovka, stiskněte tlačítko DOMŮ (HOME).

Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte na domovské obrazovce možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a poté stiskněte tlačítko OK.

LCD a ovládací panel

Zobrazí se obrazovka nabídky nastavení.

3. Pomocí tlačítek **AV** vyberte povolenou síť LAN a poté stiskněte tlačítko **OK**.

U ikon deaktivovaných sítí LAN se zobrazují šikmé čáry.

- 4. Pomocí tlačítek ▲▼ zkontrolujte nastavení Adresa IPv4 (IPv4 address).
- 3. V chytrém telefonu, tabletu nebo počítači otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP.

Do pole s adresou URL zadejte následující adresu.

http://XXX.XXX.XXX.XXX

Zadejte adresu IP ve formátu "XXX.XXX.XXX.XXX.XXX".

Pokud se pokusíte tyto údaje vyhledat, ve webovém prohlížeči chytrého telefonu, tabletu nebo počítače se vám zobrazí "Vzdálené UR".

4. Pokud používáte Vzdálené UR v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači poprvé, vyberte možnost **Pro zabezp. komunikaci (For secure communication)**.

Stáhněte kořenový certifikát a zaregistrujte jej.

Registrace kořenového certifikátu tiskárny ve webovém prohlížeči pro zabezpečené připojení (SSL) (vzdálené uživatelské rozhraní)

🔊 Poznámka

 Proces registrace kořenového certifikátu do webového prohlížeče vašeho chytrého telefonu, tabletu nebo počítače je nutný pouze při prvním spuštění.

Pokud jste z ovládacího panelu tiskárny obnovili výchozí nastavení, bude nutné kořenový certifikát znovu stáhnout a zaregistrovat.

 Jestliže kořenový certifikát nebude zaregistrován, může se zobrazit zpráva, která vás varuje, že nelze zajistit bezpečnost připojení.

5. Vyberte možnost Přihlásit (Log in).

Zobrazí se obrazovka pro ověření hesla.

Poznámka

 Je-li aktivován standardní uživatelský režim, zvolte pro přihlášení buď režim správce nebo režim standardního uživatele.

Po výběru režimu a výběru možnosti **Přihlásit (Log in)** se zobrazí obrazovka pro ověření hesla jednotlivých režimů.

6. Zadejte heslo.

Po dokončení ověření hesla se ve webovém prohlížeči otevřou nabídky s dalším nastavením.

Důležité

 Heslo se nastavuje v době zakoupení. Jako heslo slouží sériové číslo tiskárny. Sériové číslo tiskárny naleznete vytištěné na štítku připevněném k tiskárně. Číslo je tvořeno 9 alfanumerickými znaky (čtyřmi písmeny následovanými pěti čísly). Podrobné informace o nastavení hesla naleznete v části Nastavení hesla.

7. Zkontrolujte stav tiskárny a změňte nastavení tiskárny.

Níže jsou uvedeny položky, u nichž lze změnit nastavení.

- Položky, u nichž lze změnit nastavení pomocí webového prohlížeče
- Po dokončení kontroly stavu tiskárny a změn nastavení tiskárny vyberte možnost Odhlásit (Log out).
- 9. Webový prohlížeč zavřete.

Položky, u nichž lze změnit nastavení pomocí webového prohlížeče

🔊 Poznámka

- · Pořadí zde popsaných položek a položek zobrazených ve webovém prohlížeči se může lišit.
- · Dostupné položky se v režimu správce a ve standardním uživatelském režimu liší.

Položky pro zabezpečení

Zabezpečení (Security) (Položka pro správce)

Tato funkce umožňuje zadat heslo, nastavení standardního uživatelského režimu a nastavení certifikátu SSL/TLS šifrované komunikace.

Podrobné informace o nastavení hesla naleznete v části Nastavení hesla.

Položky pro údržbu a správu

Programy (Utilities)

Tato funkce umožňuje nastavit a provádět údržbu, například čištění.

Syst. inform. a nastavení LAN (System info and LAN settings)

Tato funkce umožňuje kontrolovat systémové informace a měnit nastavení sítě LAN. Pokud označíte pole **Povolit přesm. protokolu HTTPS (Enable HTTPS redirection)** v rámci nabídky **Nastavení CHMP (CHMP settings)** > **Upřesnit nastavení (Advanced setup)** > **Nastavení sítě LAN (LAN settings)**, bude možné ověřit komunikačního partnera a zašifrovat komunikační data pomocí protokolu HTTPS.

🔊 Poznámka

• Některé části nabídek jsou dostupné pouze v případě, že jste přihlášeni v režimu správce.

Aktualizace firmwaru (Firmware update) (Položka pro správce)

Tato funkce umožňuje aktualizovat firmware a kontrolovat údaje o verzi.

Výběr jazyka (Language selection) (Položka pro správce)

Tato funkce umožňuje změnit nastavení jazyka displeje.

Položky pro tiskárnu

Nastavení zařízení (Printer settings)

Tato funkce umožňuje měnit nastavení tiskárny, například nastavení úspory energie a nastavení tisku.

Poznámka

• Některé části nabídek jsou dostupné pouze v případě, že jste přihlášeni v režimu správce.

Nast. služ. AirPrint (AirPrint settings)

Tato funkce vám umožní upravovat nastavení tisku při tisku prostřednictvím technologie AirPrint ze zařízení s operačním systémem macOS nebo iOS.

Nast.připojení webových služeb (Web service connection setup) (Položka pro správce)

Tato funkce umožňuje registrovat se ve službě Google Cloud Print nebo IJ Cloud Printing Center či tuto registraci odstranit.

Jiné položky

Stav tiskárny (Printer status)

Tato funkce zobrazí údaje tiskárny, jako například množství zbývajícího inkoustu, stav nebo podrobné informace o chybě.

Můžete také přejít na stránku podpory s objednávkou inkoustu nebo použít webové služby.

Příručka (online) (Manual (Online))

Tato funkce zobrazí příručku Příručka online.

Heslo pro nastavení

Je možné nastavit jednotlivě hesla pro správce a standardního uživatele.

Po přihlášení heslem správce lze měnit všechna nastavení.

Po přihlášení heslem standardního uživatele lze měnit některá nastavení.

Po přihlášení heslem správce můžete omezit funkce pro standardního uživatele.

- Nastavení hesla správce
- Nastavení hesla standardního uživatele

🔊 Poznámka

· Heslo lze nastavit pouze při přihlášení v režimu správce.

Nastavení hesla správce

Heslo správce změníte následujícím postupem.

🄊 Důležité

 Heslo se nastavuje v době zakoupení. Jako heslo slouží sériové číslo tiskárny. Sériové číslo tiskárny naleznete vytištěné na štítku připevněném k tiskárně. Číslo je tvořeno 9 alfanumerickými znaky (čtyřmi písmeny následovanými pěti čísly).

1. Otevřete stav tiskárny ve webovém prohlížeči.

2. Vyberte možnost Zabezpečení (Security).

Zobrazí se nabídky.

- 3. Vyberte možnost Nastavení hesla správce (Administrator password setting).
- 4. Vyberte možnost Změnit heslo správce (Change administrator password).

Není-li nastaveno heslo správce, zobrazí se zpráva pro potvrzení registrace. Vyberte možnost **Ano** (Yes). Když se zpráva zobrazí znovu, vyberte možnost **OK**.

5. Vyberte rozsah platnosti hesla správce a poté vyberte možnost OK.

Vzdálené UR nebo jiné nástroje (Remote UI and other tools)

Heslo správce je nutné zadat při úpravě položek nastavení ve Vzdáleném UR nebo jiném softwaru.

Ovládací panel/Vzdálené UR/jiné nástroje (Operation panel/Remote UI/other tools)

Heslo správce je nutné zadat při úpravě položek nastavení pomocí ovládacího panelu tiskárny, ve Vzdáleném UR nebo jiném softwaru.

6. Zadejte heslo a poté vyberte možnost OK.



- Pro heslo platí následující omezení znaků:
 - Nastavte heslo obsahující 4 až 32 znaků.
 - Povolené jsou jednobajtové alfanumerické znaky, mezery, znaky s přehláskou a níže uvedené znaky.

-!@#\$%^&*_;:,./`=+'"(){}[]<>|

- Z bezpečnostních důvodu doporučujeme použít alespoň 8 alfanumerických znaků.
- 7. Když se zobrazí zpráva o dokončení, vyberte možnost OK.

Nastavení hesla standardního uživatele

Postup povolení standardního uživatelského režimu a nastavení hesla pro standardního uživatele naleznete níže.

- 1. Otevřete stav tiskárny ve webovém prohlížeči.
- 2. Vyberte možnost Zabezpečení (Security).

Zobrazí se nabídky.

- 3. Vyberte možnost Standard user mode settings.
- 4. Když se zobrazí zpráva pro potvrzení, vyberte možnost Ano (Yes).
- 5. Zadejte heslo a poté vyberte možnost OK.

🄊 Důležité

- Pro heslo platí následující omezení znaků:
 - Nastavte heslo obsahující 4 až 32 znaků.
 - Povolené jsou jednobajtové alfanumerické znaky, mezery, znaky s přehláskou a níže uvedené znaky.

-!@#\$%^&*_;:,./`=+'"(){}[]<>|

- Z bezpečnostních důvodu doporučujeme použít alespoň 8 alfanumerických znaků.
- 6. Když se zobrazí zpráva o dokončení, vyberte možnost OK.

Registrace kořenového certifikátu tiskárny ve webovém prohlížeči pro zabezpečené připojení (SSL) (vzdálené uživatelské rozhraní)

Jestliže kořenový certifikát tiskárny ve webovém prohlížeči nezaregistrujete, může se zobrazit zpráva, která vás bude varovat, že nelze zajistit bezpečnost připojení.

Pokud otevřete Vzdálené UR v chytrém telefonu, tabletu nebo počítači poprvé, je nutné stáhnout kořenový certifikát a zaregistrovat jej ve webovém prohlížeči. Dojde k potvrzení navázání bezpečného připojení a zpráva se nezobrazí. Nicméně se v závislosti na webovém prohlížeči může zobrazit zpráva i po registraci kořenového certifikátu.

Postup registrace kořenového certifikátu závisí na webovém prohlížeči.

- Internet Explorer
- Safari
- <u>Chrome v systému Android</u>
- Mobile Safari v systému iOS

Postup se může lišit v závislosti na verzi webového prohlížeče. Pro ostatní webové prohlížeče použijte příslušnou nápovědu.

🄊 Důležité

- Nezapomeňte před registrací kořenového certifikátu zkontrolovat pole s adresou URL ve webovém prohlížeči a ujistit se tak, že máte přístup ke správné adrese IP tiskárny.
- Pokud je tiskárna připojena prostřednictvím sítě IPv6 v systému Windows, je nutné pomocí položky Vzdálené uživatelské rozhraní získat certifikát serveru.

Podrobnosti najdete v tématu Vytváření certifikátu serveru (podepsaný certifikát).

Internet Explorer

1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Stáhnout (Download).

Spustí se tak stahování kořenového certifikátu.

2. Pokud se zobrazí obrazovka s potvrzením, vyberte možnost Otevřít (Open).

Otevře se obrazovka Certifikát (Certificate).

🔊 Poznámka

- Pokud budete chtít certifikát uložit do zařízení a zaregistrovat jej, vyberte možnost Uložit (Save). V nabídce Nástroje (Tool) prohlížeče Internet Explorer vyberte možnost Možnosti internetu (Internet options) a zaregistrujte kořenový certifikát v nabídce Certifikáty (Certificates) na kartě Obsah (Content).
- 3. Vyberte možnost Nainstalovat certifikát (Install Certificate).

Otevře se obrazovka Průvodce importem certifikátu (Certificate Import Wizard).

- 4. Vyberte možnost Další (Next).
- 5. Vyberte možnost Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti (Place all certificates in the following store).
- 6. Vyberte možnost Procházet (Browse).

Otevře se obrazovka Vybrat úložiště certifikátů (Select Certificate Store).

- Vyberte možnost Důvěryhodné kořenové certifikační úřady (Trusted Root Certification Authorities) a poté možnost OK.
- 8. Na obrazovce Průvodce importem certifikátu (Certificate Import Wizard) vyberte možnost Další (Next).
- 9. Pokud se otevře okno Dokončení Průvodce importem certifikátu (Completing the Certificate Import Wizard), vyberte možnost Dokončit (Finish).

Otevře se obrazovka Upozornění zabezpečení (Security Warning).

10. Zkontrolujte, zda se miniatura na obrazovce **Upozornění zabezpečení (Security Warning)** shoduje s miniaturou tiskárny.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny proveďte kroky v uvedeném pořadí a poté se ve sloupci **Otisk** prstu kořen. cert. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1)) nebo **Otisk prstu kořen.cert.** (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256)) zobrazí miniatura tiskárny.

Informace o tiskárně (Printer information) > Systémová informace (System information)

- **11.** Pokud se miniatura na obrazovce **Upozornění zabezpečení (Security Warning)** shoduje s miniaturou tiskárny, vyberte možnost **Ano (Yes)**.
- **12.** Na obrazovce **Průvodce importem certifikátu (Certificate Import Wizard)** vyberte možnost **OK**.

Registrace certifikátu je tímto dokončena.

Safari

1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Stáhnout (Download).

Spustí se tak stahování kořenového certifikátu.

2. Otevřete stažený soubor.

Otevře se obrazovka Přidat certifikáty (Add Certificates).

- 3. Vyberte možnost Přidat (Add).
- 4. Zkontrolujte, zda se podrobnosti miniatury certifikátu shodují s miniaturou tiskárny.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny proveďte kroky v uvedeném pořadí a poté se ve sloupci Otisk prstu kořen. cert. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1)) nebo Otisk prstu kořen.cert. (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256)) zobrazí miniatura tiskárny.

Informace o tiskárně (Printer information) > Systémová informace (System information)

Pokud se podrobnosti miniatury certifikátu shodují s miniaturou tiskárny, vyberte možnost
 Vždy důvěřovat (Always Trust).

Registrace certifikátu je tímto dokončena.

Poznámka

• Je-li v zařízení vyžadováno heslo, může být nutné jej uvést.

Chrome v systému Android

1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Stáhnout (Download).

Zahájí se stahování kořenového certifikátu následované otevřením obrazovky Název certifikátu (Name the certificate).

2. Při zadávání požadovaného názvu kořenového certifikátu zadejte popisný název certifikátu a vyberte možnost **OK**.

Registrace certifikátu je tímto dokončena.

Poznámka

 Pokud v rámci zabezpečení není nastaven kód PIN ani heslo, může se otevřít obrazovka s upozorněním. Vyberte možnost OK a nastavte zabezpečení pomocí kódu PIN nebo hesla.

Po registraci kořenového certifikátu

Doporučujeme se ujistit, že byl zaregistrován správný kořenový certifikát.

Aby bylo jisté, že jste zaregistrovali správný kořenový certifikát, ujistěte se, že se miniatura s informacemi o certifikátu shoduje s miniaturou tiskárny. Postupujte podle pokynů níže.

Poznámka

- U některých zařízení se systémem Android nelze miniaturu zaregistrovaného kořenového certifikátu zkontrolovat.
- 1. V nabídce Nastavení (Settings) v zařízení vyberte možnost Zabezpečení (Security), Důvěryhodná pověření (Trust credentials) a UŽIVATEL (USER).

Zobrazí se seznam stažených certifikátů.

2. Vyberte stažený certifikát.

Zobrazí se informace o certifikátu.

3. Zkontrolujte, zda se miniatura certifikátu shoduje s miniaturou tiskárny.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny proveďte kroky v uvedeném pořadí a poté se ve sloupci **Otisk** prstu kořen. cert. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1)) nebo **Otisk prstu kořen.cert.** (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256)) zobrazí miniatura tiskárny.

Informace o tiskárně (Printer information) > Systémová informace (System information)

4. Pokud se informace na obrazovce s miniaturou certifikátu shodují s miniaturou tiskárny, vyberte možnost **OK**.

Registrace certifikátu je tímto dokončena.

Jestliže se po výběru možnosti **Přihlásit (Log in)** ve vzdáleném uživatelském rozhraní po registraci kořenového certifikátu zobrazí zpráva s varováním, že nelze zajistit bezpečnost připojení, restartujte webový prohlížeč. Ve webovém prohlížeči se nezobrazí zpráva.

Poznámka

 V závislosti na vašem zařízení se systémem Android se může zobrazit upozornění i po registraci řádného kořenového certifikátu.

Mobile Safari v systému iOS

1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Stáhnout (Download).

Zahájí se stahování kořenového certifikátu následované otevřením obrazovky **Nainstalovat profil** (Install Profile).

2. Vyberte možnost Nainstalovat (Install).

Otevře se obrazovka Upozornění (Warning).



- · Je-li v zařízení vyžadováno heslo, může být nutné jej uvést.
- 3. Vyberte možnost Nainstalovat (Install).
- 4. V otevřeném dialogovém okně vyberte možnost Nainstalovat (Install).

Registrace certifikátu je tímto dokončena.

Registrace kořenového certifikátu tiskárny v místním počítači pro zabezpečené připojení (SSL)

Chcete-li tisknout z počítače nebo používat Device Management Console atd. poté, co připojíte tiskárnu k počítači pomocí šifrované komunikace SSL, je třeba v počítači zaregistrovat (importovat) kořenový certifikát tiskárny.

Postup registrace certifikátu se liší v závislosti na operačním systému.

🅦 Důležité

 Pokud je tiskárna připojena prostřednictvím sítě IPv6 v systému Windows, je nutné pomocí položky Vzdálené uživatelské rozhraní získat certifikát serveru.

Podrobnosti najdete v tématu Vytváření certifikátu serveru (podepsaný certifikát).

- V systému Windows 10 / Windows 8.1
- V systému Windows 7
- V systému macOS

Postup se může lišit v závislosti na verzi operačního systému.

V systému Windows 10 / Windows 8.1

Níže uvedený postup popisuje, jak importovat kořenový certifikát v systému Windows 10 / Windows 8.1.

1. Spusťte Vzdálené UI.

2. Vyberte možnost Pro zabezp. komunikaci (For secure communication).

Poznámka

- · Certifikát můžete stáhnout v části Status Monitor.
 - 1. Otevřete aplikaci pro sledování stavu.

Otevřete nabídku **Předvolby tisku (Printing Preferance)** a v části **Hlavní (Main)** vyberte možnost **Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor)**.

2. Stáhněte certifikát.

V nabídce Vzdálené uživatelské rozhraní (Remote UI) vyberte možnost Stáhnout certifikát zabezpečení (Download Security Certificate).

3. Vyberte možnost Stáhnout (Download).

Kořenový certifikát se stáhne.

4. Po zobrazení obrazovky s potvrzením stažení vyberte možnost Otevřít (Open).

Zobrazí se obrazovka Certifikát (Certificate).

5. Vyberte možnost Nainstalovat certifikát (Install Certificate).

Zobrazí se okno Průvodce importem certifikátu (Certificate Import Wizard).

- 6. Vyberte možnost Místní počítač (Local Machine).
 - 1. Na úvodní obrazovce Průvodce importem certifikátu (Certificate Import Wizard) vyberte možnost Místní počítač (Local Machine).

÷	F Certificate Import Wizard	×
	Welcome to the Certificate Import Wizard	
	This wizard helps you copy certificates, certificate trust lists, and certificate revocation lists from your disk to a certificate store.	
	A certificate, which is issued by a certification authority, is a confirmation of your identity and contains information used to protect data or to establish secure network connections. A certificate store is the system area where certificates are kept.	
	Store Location	
	Local Machine	
	To continue, dick Next.	
	<u>N</u> ext Cancel	

- 2. Vyberte možnost Další (Next).
- 3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Ano (Yes).

Zobrazí se obrazovka Úložiště certifikátů (Certificate Store).

- Vyberte možnost Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti (Place all certificates in the following store).
- Vyberte možnost Důvěryhodné kořenové certifikační autority (Trusted Root Certificate Authorities).
 - 1. Výběrem možnosti Procházet (Browse) otevřete obrazovku Vybrat úložiště certifikátů (Select Certificate Store).
 - Ze seznamu vyberte možnost Důvěryhodné kořenové certifikační autority (Trusted Root Certificate Authorities) a poté vyberte možnost OK.
 - 3. Na obrazovce Úložiště certifikátů (Certificate Store) vyberte možnost Další (Next).

9. Vyberte možnost Dokončit (Finish).

Když se zobrazí obrazovka **Dokončení Průvodce importem certifikátu (Completing the Certificate Import Wizard)**, zkontrolujte nastavení a vyberte možnost **Dokončit (Finish)**.

Pro systém Windows 7

Níže uvedený postup popisuje, jak importovat kořenový certifikát v systému Windows 7.

🄊 Důležité

• Před importem kořenového certifikátu se ujistěte, že jste vytvořili modul snap-in certifikátu.

Pokud kořenový certifikát importujete bez vytvoření modulu snap-in certifikátu, bude registrován pro místního uživatele.

Vytvoření modulu snap-in certifikátu

1. Spusťte konzolu Microsoft Management Console.

Do pole **Prohledat programy a soubory (Search programs and files)** v nabídce **Start** zadejte výraz **MMC** a stiskněte klávesu Enter.

- 2. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Ano (Yes).
- 3. V nabídce Soubor (File) vyberte možnost Přidat nebo odebrat modul snap-in (Add/ Remove Snap-in).

Zobrazí se obrazovka Přidat nebo odebrat moduly snap-in (Add or Remove Snap-ins).

- 4. Přidejte modul snap-in s názvem Certifikáty (Certificate).
 - 1. Ze seznamu Moduly snap-in k dispozici (Available snap-ins) vyberte položku Certifikáty (Certificates) a poté vyberte možnost Přidat (Add).
 - 2. Na obrazovce Modul snap-in Certifikáty (Certificates snap-in) vyberte u nastavení Tento modul snap-in bude vždy spravovat certifikáty pro (This snap-in will always manage certificates for) možnost Účet počítače (Computer account) a poté klikněte na tlačítko Další (Next).
 - 3. Na obrazovce Vybrat počítač (Select computer) vyberte možnost Místní počítač (Local computer) a poté klikněte na tlačítko Dokončit (Finish).

Local computer: (the	computer this console is running on)	
Another computer:		Browse

4. Na obrazovce obrazovka Přidat nebo odebrat moduly snap-in (Add or Remove Snap-ins) klikněte na tlačítko OK.

Stažení certifikátu

- 1. Spusťte Vzdálené UI.
- 2. Vyberte možnost Pro zabezp. komunikaci (For secure communication).

Poznámka

- Certifikát můžete stáhnout v části Status Monitor.
 - 1. Otevřete aplikaci pro sledování stavu.

Otevřete nabídku **Předvolby tisku (Printing Preferance)** a v části **Hlavní (Main)** vyberte možnost **Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor)**.

2. Stáhněte certifikát.

V nabídce Vzdálené uživatelské rozhraní (Remote UI) vyberte možnost Stáhnout certifikát zabezpečení (Download Security Certificate).

- 3. Vyberte možnost Stáhnout (Download).
- 4. Vyberte možnost Uložit (Save).

Importování certifikátu

1. OtevřetePrůvodce importem certifikátu (Certificate Import Wizard).

- Pod položkou Kořenový adresář konzoly (Console Root) v levém okně otevřete v části Certifikáty (Certificate) složku Důvěryhodné kořenové certifikační autority (Trusted Root Certificate).
- Klikněte pravým tlačítkem na položku Certifikáty (Certificates) a v nabídce Všechny úkoly (All tasks) vyberte možnost Importovat (Import).
- 2. Vyberte soubor certifikátu pro import.
 - 1. Vyberte možnost Další (Next).
 - 2. V poli Název souboru (File name) vyberte soubor certifikátu pro import a poté vyberte možnost Další (Next).
- 3. Vyberte úložiště certifikátů.
 - 1. Vyberte možnost Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti (Place all certificates in the following store).
 - 2. V části Úložiště certifikátů (Certificates Store) vyberte možnost Důvěryhodné kořenové certifikační autority (Trusted Root Certificate Authorities).
- 4. Dokončete průvodce importem certifikátu.
 - 1. Vyberte možnost Další (Next) a zkontrolujte zadaná nastavení.
 - 2. Průvodce dokončíte výběrem možnosti Dokončit (Finish).
 - 3. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost OK.

Kontrola importovaného certifikátu

Zkontrolujte, zda byl importovaný certifikát zaregistrován do počítače.

1. Zobrazte seznam certifikátů.

V levém okně konzoly Microsoft Management Console vyberte v uvedeném pořadí položky Kořenový adresář konzoly (Console Root) > Certifikáty (Místní počítač) (Certificates (Local Computer)) > Důvěryhodné kořenové certifikační autority (Trusted Root Certificate Authorities) a poté výběrem možnosti Certifikáty (Certificates) zobrazte seznam certifikátů.

2. Zkontrolujte registraci certifikátu.

Zkontrolujte, zda je v seznamu zobrazen název importovaného certifikátu.

Poznámka

• Vytvořte modul snap-in pro **Aktuálního uživatele (Current user)** a ujistěte se, že zaregistrovaný certifikát vidíte i u **Aktuálního uživatele (Current user)**.

>>>> Poznámka

 Při ukončení konzoly Microsoft Management Console se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete uložit nastavení konzoly. Pokud budete dále používat stejná nastavení, uložte je výběrem možnosti Ano (Yes).

V systému macOS

Níže uvedený postup popisuje, jak importovat kořenový certifikát v systému macOS.

1. Spusťte Vzdálené UI.

2. Vyberte možnost Pro zabezp. komunikaci (For secure communication).

3. Vyberte možnost Stáhnout (Download).

Kořenový certifikát se stáhne.

4. Otevřete stažený soubor certifikátu.

Po dokončení stahování se v pravé části obrazovky zobrazí stažená položka.

Dvojitým kliknutím na stažený certifikát v seznamu spustíte nástroj **Keychain Access** a zobrazí se obrazovka **Přidat certifikáty (Add Certificates)**.

🔊 Poznámka

· Pokud se stažená položka nezobrazí, vyberte možnost Zobrazit stahování (Show

Downloads) Vpravo.

· Výběrem ikony lupy na pravé straně seznamu stahování zobrazíte složku obsahující certifikát.

5. Vyberte možnost Přidat (Add).

V nástroji Keychain vyberte cílové umístění certifikátu.

Výběrem možnosti Přidat (Add) zobrazíte informace o certifikátu.

🔊 Poznámka

- Certifikát můžete přidat tak, že v nástroji Keychain Access vyberete stejný certifikát. Vyberte možnost Zobrazit certifikáty (View Certificates) a zaškrtněte název certifikátu pro přidání.
- 6. Zkontrolujte certifikát.

Ujistěte se, že otisk certifikátu zobrazený na kartě **Podrobnosti (Details)** odpovídá otisku kořenového certifikátu tiskárny.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny proveďte kroky v uvedeném pořadí a poté se ve sloupci **Otisk** prstu kořen. cert. (SHA-1) (Root cert. thumbprint (SHA-1)) nebo **Otisk prstu kořen.cert.** (SHA-256) (Root cert. thumbprint (SHA-256)) zobrazí miniatura tiskárny.

Informace o tiskárně (Printer information) > Systémová informace (System information)

7. Vyberte možnost Vždy důvěřovat (Always Trust).

Pokud otisk v podrobnostech certifikátu odpovídá otisku tiskárny, zobrazte informace o certifikátu v nabídce nebo dvojitým kliknutím na certifikát a poté v části **Důvěryhodnost (Trust)** vyberte možnost **Vždy důvěřovat (Always Trust)**.

Kořenový certifikát byl zaregistrován.

🔊 Poznámka

• Pokud jste nastavili používání hesla pro tiskárnu, může být vyžadováno zadání hesla.

Vytváření certifikátu serveru (podepsaný certifikát)

Při použití SSL připojení prostřednictvím sítě IPv6 je nutné pomocí tiskárny získat certifikát serveru IPv6.

Certifikát serveru vytvořte v nabídce Vzdálené uživatelské rozhraní.

Postupujte následovně.

Krok 1 Kontrola adresy IP tiskárny

Krok 2 Vytváření certifikátu serveru

Krok 3 Kontrola vytvořeného certifikátu serveru

>>>> Důležité

• Pokud vytvoříte certifikát serveru IPv6, nemůžete použít SSL komunikaci prostřednictvím sítě IPv4. Zároveň se může zobrazit varovná zpráva, že používáte vzdálené uživatelské rozhraní.

Chcete-li resetovat certifikát IPv6 serveru, proveďte ve Vzdáleném UI uvedený postup v následujícím pořadí.

Zabezpečení (Security) > Nastavení SSL/TLS (SSL/TLS settings) > Odstranit klíč a certifikát (Delete key and certificate) > OK

Kontrola adresy IP tiskárny

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení
- 2. Otevřete domovskou obrazovku.

Pokud není zobrazena domovská obrazovka, stiskněte tlačítko DOMŮ (HOME).

- Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - LCD a ovládací panel
- 4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte povolenou síť LAN a poté stiskněte tlačítko OK.

U ikon deaktivovaných sítí LAN se zobrazují šikmé čáry.

Pomocí tlačítek ▲▼ zkontrolujte hodnotu v části Adresa link-local IPv6 (IPv6 link-local address).

Po otevření Vzdáleného UI a vygenerování certifikátu serveru si pro své potřeby poznamenejte hodnotu uvedenou v části **Adresa link-local IPv6 (IPv6 link-local address)**.

Vytváření certifikátu serveru

 V chytrém telefonu, tabletu nebo počítači otevřete webový prohlížeč a zadejte adresu IP tiskárny.

Do pole s adresou URL zadejte následující adresu.

http://[XXXX::XXXX:XXXX:XXXX]

Do části "XXXX::XXXX:XXXX:XXXX:XXXX? zadejte hodnotu zkratky v položce "Místní adresa odkazu 3-2-16".

Zobrazí se horní obrazovka Vzdálené uživatelské rozhraní.

2. V části Vzdálené uživatelské rozhraní vyberte možnost Přihlásit (Log in).

🔊 Poznámka

- Zadejte heslo správce, pokud je máte nastavené.
- 3. Vyberte možnost Zabezpečení (Security).
- 4. Vyberte možnost Nastavení SSL/TLS (SSL/TLS settings).
- 5. Vyberte možnost Generovat klíč a certifikát (Generate key and certificate).
- 6. Vyberte možnost Generovat auto. podep. certif. (Generate self-signed cert)

Otevře se obrazovka Generovat auto. podep. certif. (Generate self-signed cert) Zadejte všechny položky nastavení.

Algoritmus podpisu (Signature algorithm)

Vyberte možnost SHA256.

- Délka veřejného klíče (bitů) (Public key length (bits))
 Vyberte možnost 2048 bitů (2048 bits).
- Zadejte datum vypršení platnosti.

Do položky Platné od (Valid from) zadejte datum vytvoření certifikátu serveru.

Do položky Platné do (Valid to) zadejte datum vypršení platnosti certifikátu serveru.

Zadejte běžný název.

Zadejte hodnotu do položky **Běžný název (Common name)**, kterou jste zkontrolovali a zapsali si v části "Místní adresa odkazu 3-2-16".

Poznámka

- Při zadávání běžného názvu přidejte [] na každý konec adresy IP tiskárny.
- V běžném názvu nepoužívejte čárky nebo nepřidávejte mezery.

7. Vyberte možnost Další (Next).

Není nutné uvádět žádné informace do pole Země (Country), Stát nebo oblast (State or province), Umístění (Locality), Organizace (Organization), Organizační jednotka (Organizational unit) nebo Alternativní názvy subjektů (Subject Alternative Names).

8. Vyberte možnost Generovat (Generate).

Spustí se vytváření certifikátu serveru.

Po vytvoření certifikátu serveru se zobrazí zpráva Vytvořili jste podepsaný certifikát. (Generated a self-signed certificate.)

9. Vyberte možnost Restartovat LAN (Restart LAN).

Síť LAN bude restartována.

Po restartu sítě LAN se v položce Vzdálené uživatelské rozhraní zobrazí Stav tiskárny (Printer status).

🔊 Poznámka

 Pokud se nemůžete připojit k vzdálenému uživatelského rozhraní po restartování sítě LAN, opětovně načtěte svůj webový prohlížeč.

Kontrola vytvořeného certifikátu serveru

- 1. V části Vzdálené uživatelské rozhraní vyberte možnost Zabezpečení (Security).
- 2. Vyberte možnost Nastavení SSL/TLS (SSL/TLS settings).

Otevře se obrazovka Nastavení SSL/TLS (SSL/TLS settings).

3. Vyberte možnost Zkontrolovat klíč a certifikát (Check key and certificate).

Otevře se obrazovka Zkontrolovat klíč a certifikát (Check key and certificate).

Ujistěte se, že je v části **Vydavatel (Issued by)** zobrazen vydavatel kořenového certifikátu a v části **Předmět (Subject)** je uvedena vámi zadána hodnota pro **Běžný název (Common name)**.

Části tiskárny

- Pohled zepředu
- Pohled zezadu
- Pohled dovnitř
- Napájení
Pohled zepředu



A: Horní kryt

Po otevření je možné vyměnit nádržku s inkoustem nebo vyjmout z tiskárny uvíznutý papír.

B: Horní podavač

Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět po jednom.

Vložení papíru do horního podavače

C: Vodítka papíru

Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s oběma okraji papíru.

D: Opěrka papíru

Otevřete při vkládání papíru do horního podavače.

E: Kryt otvoru podavače

Zabraňuje vniknutí předmětů do otvoru podavače.

Po otevření můžete posunout vodítka papíru. Před tiskem kryt zavřete.

F: Ovládací panel

Umožňuje změnit nastavení tiskárny a ovládat ji.

Ovládací panel

G: Výstupní zásobník na papír

Zde jsou vysouvány výtisky. Před tiskem přihrádku otevřete.

H: Nástavec výstupního zásobníku

Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.

I: Podpěra pro výstup papíru

Po vytažení slouží jako opěrka vysunutého papíru.

J: Vodítko víceúčelové přihrádky

Víceúčelovou přihrádku umístěte zde.



K: Úložná část víceúčelové přihrádky

Zde je možno uložit víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.

L: Kontrolka ZAPNOUT (ON)

Po zapnutí tiskárny nejprve bliká a pak svítí.

M: Tlačítko ZAPNOUT (ON)

Zapne nebo vypne napájení.

Zapnutí a vypnutí tiskárny

N: Tlačítko Zastavit (Stop)

Zruší probíhající tiskovou úlohu.

Pohled zezadu



A: Opěrka papíru

Vysuňte při vkládání papíru do zásobníku ručního podavače.

B: Zásobník ručního podavače

Sem lze po jednom vložit jeden list papíru velikosti 20 x 25 cm (8" x 10") nebo větší nebo silný papír.

Vložení papíru do zásobníku ručního podavače

C: Tlačítko Uvolnění uvíznutého papíru (Paper Jam Clearing)

Toto tlačítko stiskněte, chcete-li vyjmout papír uvíznutý v zásobníku ručního podavače.

D: Vodítka papíru

Posuňte vodítka tak, aby byla zarovnaná s oběma okraji papíru.

E: Port USB

Zapojte kabel USB propojující tiskárnu s počítačem.

F: Konektor kabelové sítě LAN

Sem zapojte kabel LAN pro připojení tiskárny k síti LAN.

G: Konektor napájení

Do této zdířky zapojte přiložený napájecí kabel.

🄊 Důležité

- Nedotýkejte se kovového krytu.
- Nepřipojujte ani neodpojujte kabel USB nebo LAN, pokud tiskárna tiskne z počítače. Může to způsobit řadu potíží.

Pohled dovnitř



A: Páčka pro uzamknutí polohy tiskové hlavy

Zajišťuje tiskovou hlavu.

B: Držák tiskové hlavy

Tiskovou hlavu nainstalujte zde.

>>>> Důležité

• Po instalaci tiskové hlavy nezvedejte zajišťovací páčku tiskové hlavy.

Poznámka

• Informace o výměně nádržek s inkoustem naleznete v části Výměna nádržek s inkoustem.

Napájení

- Kontrola, zda je zapnuto napájení
- Zapnutí a vypnutí tiskárny
- Kontrola zástrčky / napájecího kabelu
- Odpojení tiskárny

Kontrola, zda je zapnuto napájení

Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí, tiskárna je zapnuta.

l když je displej LCD zhasnutý, svítí-li kontrolka **ZAPNOUT (ON)**, je tiskárna zapnuta.



🄊 Poznámka

- Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
- Pokud tiskárna nebude přibližně 3 minuty používána, displej LCD zhasne. Displej se znovu rozsvítí po stisknutí libovolného tlačítka nebo provedením tisku. Dobu, po které zhasne displej LCD, nelze nastavit.

Zapnutí tiskárny

1. Tiskárnu zapněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).

Kontrolka ZAPNOUT (ON) zabliká a potom zůstane rozsvícená.

Kontrola, zda je zapnuto napájení



>>>> Poznámka

- · Ihned po zapnutí tiskárny je třeba chvíli vyčkat, než tiskárna zahájí tisk.
- Po zapnutí napájení může tiskárna začít promíchávat inkoust, aby byla zachována optimální kvalita inkoustů (přibližně 1 až 2 minuty).
- Pokud se na displeji LCD zobrazí chybová zpráva, viz část Pokud dojde k chybě.
- Tiskárnu můžete nastavit tak, aby se automaticky zapnula, pokud je z počítače připojeného pomocí kabelu USB nebo sítě spuštěna operace tisku. Ve výchozím nastavení je tato funkce vypnuta.

Pomocí tiskárny

Nastavení šetření energie

Pomocí počítače

- Správa napájení tiskárny (systém Windows)
- Správa napájení tiskárny (macOS)

Vypnutí tiskárny

1. Tiskárnu vypněte stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON).

Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) přestane blikat, je tiskárna vypnuta.



Důležité

 Když po vypnutí tiskárny <u>odpojujete napájecí kabel</u>, zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka ZAPNOUT (ON).

>>>> Poznámka

 Můžete tiskárnu nastavit, aby se automaticky vypnula, pokud nejsou po určitou dobu provedeny žádné operace a do tiskárny nejsou odeslány žádné tiskové úlohy. Ve výchozím nastavení je tato funkce zapnuta.

Pomocí tiskárny

Nastavení šetření energie

Pomocí počítače

- Správa napájení tiskárny (systém Windows)
- Správa napájení tiskárny (macOS)

Kontrola zástrčky / napájecího kabelu

Jednou za měsíc odpojte napájecí kabel a zkontrolujte, zda se na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu neprojevuje některý z příznaků popsaných níže.

- · Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou horké.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou zrezivělé.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou ohnuté.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou opotřebené.
- Napájecí zástrčka nebo napájecí kabel jsou rozlomené nebo roztržené.

🔔 Upozornění

 Pokud na napájecí zástrčce nebo napájecím kabelu podle popisu výše zjistíte něco neobvyklého, odpojte napájecí kabel a obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon. Používání tiskárny s některým z výše popsaných příznaků může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Odpojení tiskárny

Při odpojování napájecího kabelu postupujte následovně.

🄊 Důležité

- Při odpojení napájecího kabelu stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON) a poté ověřte, že nesvítí kontrolka ZAPNOUT (ON). Odpojení napájecího kabelu, když svítí nebo bliká kontrolka ZAPNOUT (ON), může způsobit vyschnutí nebo ucpání tiskové hlavy a snížení kvality tisku.
- 1. Stisknutím tlačítka ZAPNOUT (ON) vypněte tiskárnu.



2. Ověřte, že nesvítí kontrolka ZAPNOUT (ON).



3. Odpojte napájecí kabel.



Specifikace napájecího kabelu závisí na zemi nebo oblasti použití.

- Vkládání papíru
- Umístění víceúčelové přihrádky

Vkládání papíru

- Zdroje papíru
- Vložení papíru do horního podavače
- Vložení papíru do zásobníku ručního podavače
- Registrace informací o papíru

Zdroje papíru

Tiskárna má dva zdroje papíru pro podávání, horní podavač (A) a zásobník ručního podavače (B).



Horní podavač

Vkládat je možné papír od velikosti 10 x 15 cm (4" x 6") do velikosti A3+.

Najednou lze vložit i dva a více listů stejného typu a velikosti, přístroj je bude zavádět po jednom.

Běžný papír vkládejte do horního podavače.

Zásobník ručního podavače

Vkládat je možné papír od velikosti 20 x 25 cm (8" x 10") do velikosti A3+.

Listy papíru vkládejte po jednom.

Silný papír, jako je například umělecký papír, vkládejte do zásobníku ručního podavače.

- Podporované typy médií
- Omezení pro vkládání papíru

🔊 Poznámka

 Při tisku vyberte správnou velikost stránky, typ média a zdroj papíru. Vyberete-li nesprávnou velikost stránky nebo typ média, nemusí tiskárna tisknout v náležité kvalitě.

Podrobnosti o vkládání papíru do jednotlivých zdrojů papíru naleznete níže.

- Vložení papíru do horního podavače
- Vložení papíru do zásobníku ručního podavače

Vložení papíru do horního podavače

Do horního podavače můžete vkládat více listů papíru stejného typu a velikosti.

🅦 Důležité

 Pokud pro účely zkušebního tisku oříznete běžný papír na velikost 13 x 18 cm (5 x 7 palců) nebo menší, může dojít k uvíznutí papíru.

🄊 Poznámka

- Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon. Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v části <u>Podporované typy médií</u>.
- Můžete použít běžný papír pro pořizování kopií nebo Canon Red Label Superior WOP111/Canon Océ Office Colour Paper SAT213.

Použitelné velikosti stránky a gramáže papíru pro tuto tiskárnu naleznete v části <u>Podporované typy</u> <u>médií</u>.

• Tiskněte v prostředí (teplota a vlhkost) vhodném pro používaný papír. Informace o teplotě a vlhkosti týkající se originálních papírů Canon naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.

1. Připravte papír.

Zarovnejte okraje papíru. Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.



>>>> Poznámka

- Před vložením papíru pečlivě zarovnejte jeho okraje. V opačném případě může dojít k uvíznutí papíru.
- Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír zcela nevyrovná.

Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části Kontrola 3 v tématu Papír je <u>špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný</u>.

- Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
- 2. Otevřete opěrku papíru (A) horního podavače.
- 3. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (B).

>>>> Důležité

- Pokud je otevřené vodítko víceúčelové přihrádky (C), nezapomeňte je zavřít.
- Otevřete nástavec výstupního zásobníku (D) a potom vytáhněte podpěru pro výstup papíru (E).



5. Otevřete kryt otvoru podavače (F).



6. Posunutím pravého vodítka papíru (G) rozevřete obě vodítka papíru a vložte papír doprostřed horního podavače TISKOVOU STRANOU SMĚREM K SOBĚ.

7. Posunutím pravého vodítka papíru (G) zarovnejte obě vodítka papíru s oběma stranami stohu papíru.

Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.



>>>> Důležité

 Papír vkládejte vždy v orientaci na výšku (H). Vkládání papíru v orientaci na šířku (I) může způsobit uvíznutí papíru.



Poznámka

• Nevkládejte listy papíru nad značku omezení množství papíru (J).



- Při vkládání delšího papíru (až 990,6 mm (39,00 palců)) jsou zaváděné okraje v závislosti na hmotnosti papíru zvednuté a výtisk nemusí být zarovnaný. Zvednutí zaváděných okrajů zabráníte tím, že podržíte část papíru vyčnívající ze zásobníku.
- 8. Jemně zavřete kryt otvoru podavače.

Na displeji LCD se zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru pro horní podavač.



9. V polích **Vel. str. (Page size)** a **Typ (Type)** vyberte velikost a typ papíru vloženého do horního podavače, vyberte možnost **Registrovat (Register)** a stiskněte tlačítko **OK**.

Select the paper loaded in the top feed.	
Page size	A4
Туре	Pro Platinum
Det. paper setting mismatch	
	Register

Nev Poznámka

- K dispozici jsou různé typy papíru, jako např. papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Každému typu média odpovídá určité nastavení předvoleb (způsob použití a nástřiku inkoustu, vzdálenost od trysek atd.), což umožňuje dosáhnout u každého typu optimální kvality obrázku. Nevhodné nastavení papíru může zapříčinit nedostatečnou kvalitu výtisků nebo poškrábání potištěného povrchu. Pokud si všimnete rozmazaných nebo nerovnoměrných barev, zvyšte nastavení kvality tisku a tisk opakujte.
- Pro zamezení nesprávného tisku má tato tiskárna funkci, která ověřuje, zda papír vložený do horního podavače odpovídá nastavení papíru. Než začnete s tiskem, upravte nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte a opravte nastavení papíru.

 Při tisku na delší papír (až 990,6 mm (39,00 palců)) držte vysunovaný papír rukou nebo umístěte tiskárnu tak, aby papír nespadl. Pokud papír spadne, potištěný povrch se může zašpinit či poškodit. Pokud papír držíte rukou, netahejte ho během tisku násilím.

Vložení papíru do zásobníku ručního podavače

Do zásobníku ručního podavače lze najednou vložit jeden list papíru velikosti 20 x 25 cm (8 x 10 palců) nebo větší.

🔊 Poznámka

- Při tisku fotografií doporučujeme používat originální fotografické papíry Canon. Podrobnosti o originálních papírech značky Canon naleznete v části <u>Podporované typy médií</u>.
- Tiskněte v prostředí (teplota a vlhkost) vhodném pro používaný papír. Informace o teplotě a vlhkosti týkající se originálních papírů Canon naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
- Zásobník ručního podavače nepřijímá běžný papír. Při tisku na běžné papíry je vkládejte do horního podavače.
- 1. Připravte papír.

Pokud je papír zkroucený, narovnejte jej.

Poznámka

 Je-li papír stočený, podržte stočené rohy a opatrně je ohněte v opačném směru, dokud se papír zcela nevyrovná.

Podrobnosti o narovnání zkrouceného papíru naleznete v části Kontrola 3 v tématu Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný.

- Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss SG-201, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.
- 2. Otevřete zásobník ručního podavače (A) a potom vytáhněte opěrku papíru (B).
- 3. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (C).

🄊 Důležité

- · Pokud je otevřené vodítko víceúčelové přihrádky (D), nezapomeňte je zavřít.
- 4. Otevřete nástavec výstupního zásobníku (E) a potom vytáhněte podpěru pro výstup papíru (F).



- **5.** Rozevřete vodítka papíru (G) a vložte POUZE JEDEN LIST PAPÍRU doprostřed zásobníku ručního podavače TISKOVOU STRANOU SMĚREM K SOBĚ.
- 6. Posuňte vodítka papíru (G) a zarovnejte je s oběma stranami stohu papíru.

Neposunujte vodítka papíru příliš silně k papíru. Mohlo by dojít k nesprávnému podávání papíru.





 Papír vkládejte vždy v orientaci na výšku (H). Vkládání papíru v orientaci na šířku (I) může způsobit uvíznutí papíru.



7. Zkontrolujte, zda je papír v zásobníku ručního podavače správně nastaven.

Ujistěte se, že je papír bezpečně položen na dně zásobníku ručního podavače a že se opírá o vodítka papíru lehkým třesením papíru ve svislém směru.



 V polích Vel. str. (Page size) a Typ (Type) vyberte velikost a typ papíru vloženého do zásobníku ručního podavače, vyberte možnost Registrovat (Register) a stiskněte tlačítko OK.



🄊 Poznámka

- Chcete-li pokračovat v tisku ze zásobníku ručního podavače, vyčkejte na dokončení tisku a poté vložte další list.
- K dispozici jsou různé typy papíru, jako např. papír se speciální povrchovou úpravou pro tisk fotografií v optimální kvalitě a papír vhodný pro dokumenty. Každému typu média odpovídá určité nastavení předvoleb (způsob použití a nástřiku inkoustu, vzdálenost od trysek atd.), což umožňuje dosáhnout u každého typu optimální kvality obrázku. Nevhodné nastavení papíru může zapříčinit nedostatečnou kvalitu výtisků nebo poškrábání potištěného povrchu. Pokud si všimnete rozmazaných nebo nerovnoměrných barev, zvyšte nastavení kvality tisku a tisk opakujte.
- Pro zamezení nesprávnému tisku má tato tiskárna funkci, která ověřuje, zda papír vložený do zásobníku ručního podavače odpovídá nastavení papíru. Než začnete s tiskem, upravte nastavení tisku podle nastavení papíru. Pokud je tato funkce aktivní, zobrazí se při neshodě daných nastavení chybová zpráva bránící nesprávnému tisku. Po zobrazení této chybové zprávy ověřte a opravte nastavení papíru.
- Při vkládání delšího papíru (až 990,6 mm (39,00 palců)) jsou zaváděné okraje v závislosti na hmotnosti papíru zvednuté a výtisk nemusí být zarovnaný. Zvednutí zaváděných okrajů zabráníte tím, že podržíte část papíru vyčnívající ze zásobníku.

Při tisku na delší papír držte vysunovaný papír rukou nebo umístěte tiskárnu tak, aby papír nespadl. Pokud papír spadne, potištěný povrch se může zašpinit či poškodit. Pokud papír držíte rukou, netahejte ho během tisku násilím.

Registrace informací o papíru

Registrací velikosti papíru a typu média založeného v horním podavači nebo zásobníku ručního podavače můžete tiskárně zabránit v chybě tisku, protože pokud se velikost papíru nebo typ média založeného v tiskárně liší od nastavení papíru, zobrazí se ještě před tiskem hlášení.

🔊 Poznámka

- Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku se liší v závislosti na metodě tisku.
 - Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku

Pokud vložíte papír do horního podavače a zavřete kryt otvoru podavače nebo vložíte papír do zásobníku ručního podavače:



Zobrazí se obrazovka k registraci informací o papíru.



Pokud vložený papír odpovídá informacím o papíru zobrazeným na displeji LCD tiskárny, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Registrovat (Register)** a poté stiskněte tlačítko **OK** na tiskárně.

Pokud se liší, vyberte položku **Vel. str. (Page size)** nebo **Typ (Type)** a stiskněte tlačítko **OK** na tiskárně. Poté zaregistrujte správné informace o papíru.

芝 Důležité

• Informace o správné kombinaci nastavení papíru zadaných v ovladači tiskárny a informací o papíru zaregistrovaných v tiskárně naleznete v následujících částech.

- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (Windows)
- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (macOS)
- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (Windows)
- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (macOS)

Pokud se nastavení papíru při tisku liší od informací o papíru registrovaných v tiskárně:

Příklad:

- Nastavení papíru zadaná v ovladači tiskárny při tisku: A5
- Informace o papíru pro horní podavač registrované v tiskárně: A4



Při zahájení tisku se zobrazí zpráva.



Po stisknutí tlačítka **OK** na tiskárně se na displeji LCD zobrazí nastavení papíru zadaná při tisku.



Pomocí tlačítek **4** a **>** vyberte možnost **Další (Next)** a stisknutím tlačítka **OK** na tiskárně zobrazte níže uvedenou obrazovku.



Pomocí tlačítek 🛦 a 🔻 vyberte příslušnou akci a poté stiskněte tlačítko OK na tiskárně.

Poznámka

· V závislosti na nastavení se možnosti uvedené níže nemusí zobrazit.

Tisk na vložený papír. (Print with the loaded paper.)

Tuto možnost vyberte, chcete-li tisknout na vložený papír pomocí nastavení papíru zadaných při tisku.

Pokud je například při tisku zadána velikost papíru A5 a v informacích o papíru pro horní podavač je registrována velikost A4, vyberte tuto možnost, když chcete tisknout na papír o velikosti A4 vložený v horním podavači pomocí nastavení velikosti A5.

Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru tisknout z horního podavače.

Pokud je například při tisku zadána velikost papíru A5 a v informacích o papíru pro horní podavač je registrována velikost A4, vyberte tuto možnost, když chcete tisknout po výměně papíru v horním podavači na papír velikosti A5.

Po výměně papíru a uzavření krytu otvoru podavače se zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru pro horní podavač. Zaregistrujte v tiskárně informace o papíru podle vloženého papíru.

🔊 Poznámka

- Pokud neznáte velikost a typ papíru, který má být vložen do horního podavače, stiskněte tlačítko
 Zpět (Back) na tiskárně. Zobrazí se velikost a typ papíru.
- Informace o správné kombinaci nastavení papíru zadaných v ovladači tiskárny a informací o papíru zaregistrovaných v tiskárně naleznete v následujících částech.
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)</u> (macOS)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)</u> (macOS)

Zrušit tisk (Cancel print)

Zruší tisk.

Tuto možnost vyberte, když chcete změnit nastavení papíru zadaná při tisku. Změňte nastavení papíru a pokus tisknout zopakujte.

Výchozí nastavení zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku

 Pokud tisknete bez použití ovladače tiskárny (při tisku z ovládacího panelu tiskárny nebo ze smartphonu / tabletu):

Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku povoleno.

Chcete-li změnit nastavení, zda se při tisku bez použití ovladače tiskárny zobrazí zpráva prevence chybného tisku:

Nastavení papíru

Při tisku pomocí ovladače tiskárny:

Ve výchozím nastavení je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno.

Chcete-li změnit nastavení, zda se při tisku pomocí ovladače tiskárny zobrazí zpráva prevence chybného tisku:

- Změna provozního režimu tiskárny (Windows)
- <u>Změna provozního režimu tiskárny</u> (macOS)

>>>> Důležité

· Když je zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku zakázáno:

Tiskárna začne tisknout, i když se nastavení papíru pro tisk a informace o papíru zaregistrované v tiskárně liší.

Umístění víceúčelové přihrádky

- Upozorní týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou
- Vložení potisknutelného disku
- Vložení Potisknutelné nálepky na nehty

Upozornění týkající se tisku s víceúčelovou přihrádkou

Běžná upozornění pro používání víceúčelové přihrádky

- · Použijte víceúčelovou přihrádku dodanou s touto tiskárnou.
- · Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, pokud tiskárna pracuje.
- Víceúčelovou přihrádku nevyjímejte, pokud tiskárna pracuje. Mohlo by dojít k poškození tiskárny, víceúčelové přihrádky nebo samotného média.
- Neznečistěte víceúčelovou přihrádku ani nepoškrábejte odrazové plochy. Tiskárna by nemusela rozpoznat, že je vloženo médium, nebo by mohl být potisk špatně vyrovnán. Pokud je víceúčelová přihrádka znečištěná, otřete odrazovou plochu měkkým suchým hadříkem tak, abyste ji nepoškrábali.
- Jakmile bude tisk dokončen, nechejte tiskovou stranu média zaschnout přirozenou cestou.
 Nepoužívejte vysoušeč vlasů ani médium nevystavujte přímému slunečnímu záření. Nedotýkejte se také potištěného povrchu, dokud inkoust nezaschne.

Upozornění týkající se tisku na potisknutelný disk

- Před vložením potisknutelných disků do víceúčelové přihrádky se přesvědčte, že je zbavena všech nečistot. Při vložení disků do znečištěné víceúčelové přihrádky může dojít k poškození záznamové strany disku.
- Netiskněte na potisknutelné disky, které nejsou uzpůsobeny k potisku v inkoustových tiskárnách. Mohlo by se stát, že inkoust neuschne a způsobí problémy se samotným diskem nebo s DVD přehrávačem nebo jinou jednotkou, do které je vložen.
- Netiskněte na záznamovou stranu potisknutelného disku. Tím se data zaznamenaná na discích stanou nečitelnými.
- Potisknutelné disky držte za hrany. Nesahejte na popisovaný povrch ani na stranu záznamu.
- Víceúčelová přihrádka se může znečistit, bude-li použit jiný software než Easy-PhotoPrint Editor.

Upozornění týkající se tisku na Potisknutelné nálepky na nehty

- Bezpečnostní opatření pro Potisknutelné nálepky na nehty naleznete v dokumentaci dodané v balení, ve kterém jste Potisknutelné nálepky na nehty obdrželi.
- Víceúčelová přihrádka se může znečistit, bude-li použita jiná aplikace než Nail Stickers Creator.

Vložení potisknutelného disku

- Před vložením potisknutelného disku
- Vložení potisknutelného disku
- Vyjmutí potisknutelného disku

Před vložením potisknutelného disku

Potisknutelný disk se liší od obyčejného disku (BD/DVD/CD atd.) tím, že jeho popisovací strana je speciálně upravena pro tisk na inkoustových tiskárnách.

Pro tisk na potisknutelný disk je třeba následující příslušenství:

• Víceúčelová přihrádka (dodaná s tiskárnou)



* Použijte víceúčelovou přihrádku označenou na povrchu "A".

• Potisknutelný disk 12 cm (4,72 palců)



Opatřete si potisknutelný disk, jehož popisovací strana je uzpůsobena k potisku v inkoustových tiskárnách.

Vložení potisknutelného disku

Pokud chcete tisknout na potisknutelný disk, vložte jej do dodané víceúčelové přihrádky a tuto přihrádku následně vložte do tiskárny.

芝 Důležité

- Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení potisknutelného disku. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
- · Vyjměte všechen papír ze zásobníku ručního podavače.

🔊 Poznámka

- Pokud probíhá zkušební tisk na papír pro zkušební tisk, v závislosti na typu papíru nemusí být tiskárna schopna správně rozpoznat jeho velikost a tím pádem nevytisknout oblasti na okraji papíru. Papír pro zkušební tisk používejte na účely kontroly předpokládaného rozvržení.
- 1. Vyjměte víceúčelovou přihrádku z úložné části víceúčelové přihrádky.



2. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (A).



3. Pokud se zobrazí zpráva vyzývající ke vložení potisknutelného disku, otevřete vodítko víceúčelové přihrádky (B).



4. Potisknutelný disk vložte do víceúčelové přihrádky.

>>>> Důležité

- Než do víceúčelové přihrádky vložíte potisknutelný disk, ujistěte se, že je čistá.
- Při vkládání potisknutelného disku do víceúčelové přihrádky se nedotýkejte potisknutelného povrchu disku ani odrazových ploch (C) víceúčelové přihrádky.



 Potisknutelný disk vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní části jej zatlačte do západky (D).



 Při současném zatažení západky s potisknutelným diskem vložte vrchní část potisknutelného disku do štěrbiny (E).



5. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.



Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (┸) na vodítku víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (乙) na víceúčelové přihrádce.

>>>> Důležité



>>>> Poznámka

 Víceúčelová přihrádka se může po uplynutí určité doby vysunout. V takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce a víceúčelovou přihrádku znovu zasuňte.

Vyjmutí potisknutelného disku

1. Vytáhněte víceúčelovou přihrádku.



2. Zavřete vodítko víceúčelové přihrádky.

>>>> Důležité

 Pokud je vodítko víceúčelové přihrádky otevřené, není možné tisknout na papír, protože by nebyl správně podáván. Dbejte, aby bylo vodítko víceúčelové přihrádky zavřené.



3. Při současném zatažení západky (A) vytáhněte potisknutelný disk ze štěrbiny (B) víceúčelové přihrádky a vyjměte jej.



• Při vyjímání disku z víceúčelové přihrádky se nedotýkejte potištěného povrchu.

Poznámka

 Před vyjmutím disku nechte potištěný povrch dostatečně vyschnout. Pokud na víceúčelové přihrádce nebo na průhledných částech vnitřních nebo vnějších prstencích na potisknutelném disku zůstane tisková barva, otřete je po vyschnutí potištěného povrchu.



4. Vložte víceúčelovou přihrádku přímo do úložné části víceúčelové přihrádky. Nepoužíváte-li víceúčelovou přihrádku, uložte jí do úložné části víceúčelové přihrádky.
Vložení Potisknutelné nálepky na nehty

- Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty
- Vložení Potisknutelné nálepky na nehty
- Vyjmutí Potisknutelné nálepky na nehty

Před vložením Potisknutelné nálepky na nehty

Pro tisk na Potisknutelné nálepky na nehty je třeba následující příslušenství:

• Víceúčelová přihrádka (dodaná s tiskárnou)



- * Použijte víceúčelovou přihrádku označenou na povrchu "A".
- Potisknutelné nálepky na nehty (NL-101)



>>>> Poznámka

• Nejnovější informace pro Potisknutelné nálepky na nehty naleznete na naší webové stránce.

Vložení Potisknutelné nálepky na nehty

Pokud chcete tisknout na Potisknutelné nálepky na nehty, vložte je do víceúčelové přihrádky dodané s tiskárnou a tuto přihrádku následně vložte do tiskárny.

芝 Důležité

- Víceúčelovou přihrádku nepřipájejte, dokud se nezobrazí zpráva s výzvou ke vložení Potisknutelné nálepky na nehty. Mohlo by dojít k poškození tiskárny.
- 1. Vyjměte víceúčelovou přihrádku z úložné části víceúčelové přihrádky.



2. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (A).



3. Pokud se zobrazí zpráva vyzývající ke vložení Potisknutelné nálepky na nehty, otevřete vodítko víceúčelové přihrádky (B).



4. Potisknutelné nálepky na nehty umístěte do víceúčelové přihrádky.

芝 Důležité

- Ujistěte se, že je víceúčelová přihrádka čistá, než do ní vložíte Potisknutelné nálepky na nehty.
- Aby nedošlo k zanesení nečistot nebo otisků prstů na Potisknutelné nálepky na nehty, držte je za hrany. Pokud by se na tiskovou stranu dostal prach, nebo by se tato strana poškodila, může dojít ke zhoršení kvality tisku.
- Při vkládání Potisknutelné nálepky na nehty do víceúčelové přihrádky se nedotýkejte odrazových ploch (C) víceúčelové přihrádky.



 Potisknutelné nálepky na nehty vložte TISKOVOU STRANOU SMĚREM NAHORU a v dolní části je zatlačte do západky (D).



 Při současném zatažení západky pomocí Potisknutelné nálepky na nehty vložte dva horní výstupky (E) do štěrbin (F) ve víceúčelové přihrádce.



5. Víceúčelovou přihrádku umístěte do vodítka víceúčelové přihrádky.



Víceúčelovou přihrádku zasuňte přímo ve vodorovném směru, dokud není šipka (┸) na vodítku víceúčelové přihrádky přibližně zarovnána se šipkou (乙) na víceúčelové přihrádce.



Nevkládejte víceúčelovou přihrádku za šipku (I) na vodítku víceúčelové přihrádky.



>>>> Poznámka

 Víceúčelová přihrádka se může po uplynutí určité doby vysunout. V takovém případě postupujte podle pokynů na obrazovce a víceúčelovou přihrádku znovu zasuňte. 1. Vytáhněte víceúčelovou přihrádku.



2. Zavřete vodítko víceúčelové přihrádky.

>>>> Důležité

 Pokud je vodítko víceúčelové přihrádky otevřené, není možné tisknout na papír, protože by nebyl správně podáván. Dbejte, aby bylo vodítko víceúčelové přihrádky zavřené.



3. Vyjměte Potisknutelné nálepky na nehty.

Při současném zatažení západky (A) odstraňte dva horní výstupky (B) ze štěrbin (C).

>>>> Důležité

• Při vyjímání Potisknutelné nálepky na nehty se nedotýkejte potištěného povrchu.



Před vyjmutím Potisknutelné nálepky na nehty nechte potištěný povrch dostatečně vyschnout.
 Pokud zaznamenáte tisk na povrch víceúčelové přihrádky nebo mimo plochu Potisknutelné nálepky na nehty, vyčkejte s očištěním až po vyschnutí potištěného povrchu.



4. Z adaptéru odlepte list, na kterém se nachází Potisknutelné nálepky na nehty.

🄊 Důležité

 Než Potisknutelné nálepky na nehty odlepíte uchopením za okraje, vyčkejte na kompletní vyschnutí potištěné strany.



5. Vložte víceúčelovou přihrádku přímo do úložné části víceúčelové přihrádky.

Po dobu, kdy víceúčelovou přihrádku nepoužíváte, ji vložte do úložné části víceúčelové přihrádky.

Dostupné metody připojení

V tiskárně jsou k dispozici následující metody připojení.

Bezdrátové připojení

Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte pomocí bezdrátového směrovače.

Pokud máte k dispozici bezdrátový směrovač, doporučujeme jej využít pro bezdrátové připojení.



- · Metody připojení se liší v závislosti na typu bezdrátového směrovače.
- Podle potřeby můžete v tiskárně změnit síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol zabezpečení.
- · Jakmile se vytvoří spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem a na obrazovce zařízení se

Přímé připojení (Wireless Direct)

Tiskárnu a zařízení, jako je počítač, chytrý telefon nebo tablet, propojte bez pomoci bezdrátového směrovače.



- Během používání tiskárny v režimu přímého bezdrátového připojení bude připojení k internetu v tiskárně nedostupné. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.
- Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého bezdrátového připojení připojíte zařízení s přístupem k Internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím mobilních dat. Mohou vám být účtovány poplatky za připojení k Internetu s využitím mobilních dat.
- V režimu přímého bezdrátového připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva. V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
- Síťová nastavení, např. název sítě (SSID) a protokol zabezpečení se nastaví automaticky.

Připojení kabelem

Tiskárnu a rozbočovač/směrovač připojte prostřednictvím kabelu LAN. Připravte si kabel LAN.

zobrazí (ikona Wi-Fi), můžete zařízení připojit k tiskárně prostřednictvím bezdrátového směrovače.



🄊 Poznámka

Tiskárnu s počítačem můžete propojit pomocí kabelu USB (připojení USB). Připravte si kabel USB.
 Podrobnosti naleznete v části <u>Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB</u> na LAN.

Nastavení síťového připojení

Nastavte připojení pro tiskárnu a počítač/chytrý telefon/tablet.

Další informace o postupu nastavení získáte po klepnutí zde.

Změna síťového nastavení

V následující části naleznete postup pro změnu nastavení připojení tiskárny a počítače/chytrého telefonu/ tabletu.

- Postup změny způsobu připojení k síti:
 - Aměna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
 - Změna režimu připojení
- · Postup přidání počítače/chytrého telefonu/tabletu k tiskárně:
 - Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
- · Postup dočasného použití přímého bezdrátového připojení:
 - Použití přímého bezdrátového připojení

Nástroj IJ Network Device Setup Utility

Nástroj IJ Network Device Setup Utility ověří a diagnostikuje nastavení tiskárny a počítače a v případě potíží v síti obnoví jejich stav. Ke stažení nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

- Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility
- Provedení/změna síťových nastavení (systém Windows)

V systému Windows můžete k nastavení sítě použít nástroj IJ Network Device Setup Utility.

- ➡ Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
- Diagnostika a oprava síťového nastavení (systém Windows/macOS)

Nastavení sítě můžete diagnostikovat a podle potřeby opravit v nástroji IJ Network Device Setup Utility.

• V systému Windows:

- ➡ Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém Windows)
- V systému macOS:
 - Nástroj IJ Network Device Setup Utility (systém macOS)

Tipy k síťovému připojení

V následující části naleznete rady pro používání tiskárny po připojení v síti.

- <u>Tipy k síťovému připojení</u>
- Změna nastavení tiskárny pomocí webového prohlížeče
- Opatření zabraňující neoprávněnému přístupu

Řešení potíží

Informace pro řešení potíží s připojením k síti naleznete v části Nastavení sítě a běžné potíže.

Upozornění/Omezení

Podrobnosti naleznete níže.

- Omezení pro nastavení sítě:
 - Omezení
- Upozornění při tisku prostřednictvím webové služby:
 - Upozornění k tisku prostřednictvím webové služby

Omezení

Chcete-li připojit další zařízení, zatímco je k tiskárně již určité zařízení (jako je počítač) připojeno, využijte v obou případech stejnou metodu připojení.

Jestliže použijete jinou metodu připojení, připojení používaného zařízení se ukončí.

Připojení s využitím kabelové sítě není k dispozici u tiskáren, které kabelové připojení nepodporují.

Připojení pomocí bezdrátového směrovače

- Tuto tiskárnu nelze používat současně v rámci bezdrátové i kabelové sítě.
- Ujistěte se, že jsou zařízení a bezdrátový směrovač připojeny. Podrobné informace o ověření těchto nastavení naleznete v příručce dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.
 Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače, připojte je znovu s využitím bezdrátového směrovače.
- Konfigurace, funkce směrovače, postupy nastavení a nastavení zabezpečení bezdrátových směrovačů se liší v závislosti na prostředí systému. Podrobné informace naleznete v příručce dodané s bezdrátovým směrovačem nebo se obraťte na výrobce.
- Tato tiskárna nepodporuje protokol IEEE802.11ac. Protokol IEEE802.11a a IEEE802.11n (5 GHz) nemusí být v závislosti na vaší zemi nebo oblasti k dispozici. Ujistěte se, že vaše zařízení podporuje protokol IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b nebo IEEE802.11a.
- Pokud je zařízení nastaveno na režim "pouze IEEE802.11n", protokol WEP ani TKIP nelze jako protokol zabezpečení použít. Použijte u zařízení jiný protokol zabezpečení než WEP a TKIP nebo použijte jiné nastavení než "pouze IEEE802.11n".

Propojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem bude během úpravy nastavení dočasně odpojeno. K další obrazovce této příručky nepokračujte, dokud nebude nastavení dokončeno.
Při připojování k Wi-Fi venku se nepřipojujte k síti 5 GHz (SSID).

Pásmo 5 GHz dostupné pro tiskárnu zahrnuje kanály, které jsou povoleny pouze pro vnitřní použití, v závislosti na vaší zemi nebo oblasti.

Podrobné informace o síti 5 GHz (SSID) vašeho bezdrátového směrovače naleznete v příručce dodávané s bezdrátovým směrovačem, nebo se obraťte na jeho výrobce.

- Pokud používáte zařízení v kanceláři, obraťte se na správce sítě.
- Mějte na paměti, že pokud se připojíte k síti, která není chráněna, existuje riziko, že vaše osobní informace budou zpřístupněny třetí straně.

Přímé připojení

芝 Důležité

- Pokud prostřednictvím bezdrátového směrovače k tiskárně v režimu přímého připojení připojíte zařízení s přístupem k internetu, spojení mezi zařízením a bezdrátovým směrovačem se přeruší. V takovém případě může zařízení v závislosti na svém typu automaticky přejít k připojení s využitím mobilních dat. V závislosti na využívaných službách vám mohou vám být po připojení k Internetu s využitím mobilních dat účtovány poplatky.
 - Po připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení se informace o připojení uloží v nastavení Wi-Fi. Zařízení se k tiskárně může připojit automaticky i po jeho odpojení nebo připojení k jinému bezdrátovému směrovači.

 Aby nedocházelo k automatickému připojení k tiskárně v režimu přímého připojení, je vhodné po použití tiskárny upravit režim připojení nebo v nastavení Wi-Fi zařízení zakázat automatické připojení.

Podrobné informace o změně nastavení zařízení naleznete v příručce dodané k zařízení, případně se obraťte na jeho výrobce.

- Při navázání připojení zařízení k tiskárně v režimu přímého připojení nemusí být (v závislosti na vašem prostředí) připojení k internetu k dispozici. V takovém případě nelze webové služby tiskárny používat.
- V režimu přímého připojení můžete k tiskárně současně připojit až pět zařízení. Pokud se pokusíte po připojení pěti zařízení připojit šesté, zobrazí se chybová zpráva.
 V případě zobrazení chybové zprávy odpojte od tiskárny nepoužívané zařízení a nastavení znovu upravte.
- · Zařízení připojená k tiskárně v režimu přímého připojení nemohou navzájem komunikovat.
- V aktivním režimu přímého připojení nebudou k dispozici aktualizace firmwaru tiskárny.
- Pokud je zařízení připojeno k tiskárně bez využití bezdrátového směrovače a vy je chcete znovu připojit prostřednictvím stejné metody připojení, nejprve je odpojte. Připojení mezi zařízením a tiskárnou můžete přerušit na obrazovce pro nastavení Wi-Fi.

Připojení s využitím kabelové sítě

- Tuto tiskárnu nelze používat současně v rámci bezdrátové i kabelové sítě.
- · Používáte-li směrovač, připojte tiskárnu a počítač na stranu sítě LAN (stejný síťový segment).

Tipy k síťovému připojení

- Výchozí nastavení sítě
- Zjistit stejný název tiskárny
- Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
- Tisk síťového nastavení
- Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
- Použití přímého bezdrátového připojení

Výchozí nastavení připojení v síti LAN

Položka	Výchozí
Změnit bezdrátová/kabelová síť LAN	Kabelová síť LAN (Wired LAN)
Název sítě (SSID) (Network name (SSID))	BJNPSETUP
Zabezpečení Wi-Fi (Wi-Fi security)	Zakázat
Adresa IP (IP address) (IPv4)	Automatické nastavení (Auto setup)
Adresa IP (IP address) (IPv6)	Automatické nastavení
Nastavit název tiskárny (Set printer name)*	xxxxxxxxxxx
Povolit/zakázat IPv6 (Enable/disable IPv6)	Povolit (Enable)
Povolit/zakázat WSD (Enable/disable WSD)	Povolit (Enable)
Nastavení časového limitu (Timeout setting)	15 minut (15 minutes)
Povolit/zakázat Bonjour (Enable/disable Bonjour)	Povolit (Enable)
Název služby (Service name)	Canon PRO-300 series
Nastavení protokolu LPR (LPR protocol settings)	Povolit (Enable)
Protokol RAW (RAW protocol)	Povolit (Enable)
LLMNR	Povolit (Enable)
Komunikace PictBridge (PictBridge communication)	Povolit (Enable)
Nastav. DRX kabelové sítě LAN (Wired LAN DRX settings)	Povolit (Enable)

("XX" zastupuje alfanumerické znaky.)

* Výchozí hodnota závisí na vaší tiskárně. Zkontrolujte hodnotu pomocí ovládacího panelu.

Nastavení sítě LAN

Výchozí nastavení pro přímé bezdrátové připojení

Položka	Výchozí
Název sítě (SSID) (Network name (SSID))	DIRECT-abXX-PRO-300series *1
Heslo (Password)	ΥΥΥΥΥΥΥΥΥΥ *2
Zabezpečení Wi-Fi (Wi-Fi security)	WPA2-PSK (AES)
Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation)	Zobrazeno

*1 "ab" je vybráno náhodně a "XX" představuje poslední dvě číslice adresy MAC tiskárny. (Hodnota se stanoví, když se tiskárna poprvé zapne.)

*2 Heslo se určuje automaticky při prvním zapnutí tiskárny.

Zjistit stejný název tiskárny

Při zjištění tiskárny v rámci nastavení se na obrazovce s výsledky hledání mohou zobrazit i další tiskárny se stejným názvem.

Zkontrolujte, u které tiskárny na obrazovce s výsledky hledání je její nastavení shodné s nastavením vaší tiskárny, a tu vyberte.

• V systému Windows:

Zkontrolujte adresu MAC nebo sériové číslo tiskárny a podle získaných údajů zvolte ze seznamu výsledků vhodnou tiskárnu.

• V systému macOS:

Na konci názvu tiskárny bude uvedena adresa MAC nebo se bude jednat o název tiskárny podle služby Bonjour.

Zkontrolujte vhodné identifikátory, jako je adresa MAC, název tiskárny podle služby Bonjour nebo sériové číslo tiskárny a vyberte podle nich vhodnou tiskárnu z dostupného seznamu.

Poznámka

• Na obrazovce s výsledky se nemusí sériové číslo zobrazit.

Chcete-li zkontrolovat adresu MAC a sériové číslo tiskárny, vytiskněte informace o nastavení sítě.

Tisk síťového nastavení

Poznámka

- · Sériové číslo zkontrolujte po jeho zobrazení na displeji LCD.
 - Informace o tiskárně

Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN

Pokud chcete k tiskárně připojit další počítač přes síť LAN nebo pokud chcete změnit připojení USB na připojení k síti LAN, klikněte zde a proveďte nastavení.

Tisk síťového nastavení

Pomocí ovládacího panelu vytiskněte aktuální síťové nastavení tiskárny.

>>>> Důležité

- · Vytištěné síťové nastavení obsahuje důležité informace o vaší síti. Zacházejte s nimi opatrně.
- 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a přejděte na domovskou obrazovku.

Pokud není zobrazena obrazovka DOMŮ, stiskněte tlačítko DOMŮ (HOME).

- 2. Vložte tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter.
- Na domovské obrazovce vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) a stiskněte tlačítko OK.
- 4. Vyberte možnost Detaily o tisku (Print details) a stiskněte tlačítko OK.
- 5. Zkontrolujte zprávu, vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
- Když se zobrazí potvrzovací obrazovka pro tisk hesel, vyberte možnost Ano (Yes) nebo Ne (No) a stiskněte tlačítko OK.

Tiskárna zahájí tisk informací o síťovém nastavení.

Vytisknou se následující informace o síťových nastaveních tiskárny. (Některé hodnoty nastavení se v závislosti na nastavení tiskárny nezobrazují.)

Číslo po- ložky	Položka	Popis	Nastavení
1	Product Information	Informace o produktu	-
1-1	Product Name	Název produktu	XXXXXXXX
1-2	ROM Version	Verze ROM	XXXXXXXX
1-3	Serial Number	Sériové číslo	XXXXXXXX
2	Network Diagnostics	Diagnostika sítě	-
2-1	Diagnostic Result	Výsledky diagnostiky	XXXXXXXX
2-2	Result Codes	Kódy výsledků	XXXXXXXX
2-3	Result Code Details	Podrobnosti o kódech výsledků	http://canon.com/ijnwt
3	Wireless LAN	Bezdrátová síť LAN	Enable/Disable
3-2	Infrastructure	Infrastruktura	Enable/Disable

3-2-1	Signal Strength	Síla signálu	0 až 100 [%]	
3-2-2	Link Quality	Kvalita připojení	0 až 100 [%]	
3-2-3	Frequency	Frekvence	XX (GHz)	
3-2-4	MAC Address	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX	
3-2-5	Connection	Stav připojení	Active/Inactive	
3-2-6	SSID	SSID	Název sítě (SSID) bezdrátové sítě LAN	
3-2-7	Channel	Kanál	XXX (1 až 13, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112, 116, 120, 124, 128, 132, 136, 140, 149, 153, 157, 161, 165)	
3-2-8	Encryption	Metoda šifrování	None/WEP/TKIP/AES	
3-2-9	WEP Key Length	Délka klíče WEP (v bi- tech)	Inactive/128/64	
3-2-10	Authentication	Metoda ověřování	None/auto/open/shared/WPA-PSK/WPA2-PSK	
3-2-11	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable	
3-2-12	IP Address	IP adresa (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX	
3-2-13	Subnet Mask	Maska podsítě (Subnet mask)	XXX.XXX.XXX.XXX	
3-2-14	Default Gateway	Výchozí brána (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX	
3-2-15	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable	
3-2-16	Link Local Address	Místní adresa odkazu	XXXX:XXXX:XXXX	
			XXXX:XXXX:XXXX	
3-2-17	Link Local Prefix Length	Délka místní předpony odkazu	XXX	
3-2-18	Stateless Address1	Bezstavová adresa 1	XXXX:XXXX:XXXX	
			XXXX:XXXX:XXXX	
3-2-19	Stateless Prefix Length1	Délka bezstavové před- pony 1	XXX	
3-2-20	Stateless Address2	Bezstavová adresa 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX	
3-2-21	Stateless Prefix Length2	Délka bezstavové před- pony 2	xxx	
3-2-22	Stateless Address3	Bezstavová adresa 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX	

3-2-23	Stateless Prefix Length3	Délka bezstavové před- pony 3	XXX
3-2-24	Stateless Address4	Bezstavová adresa 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
3-2-25	Stateless Prefix Length4	Délka bezstavové před- pony 4	xxx
3-2-26	Default Gateway1	Výchozí brána 1	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
3-2-27	Default Gateway2	Výchozí brána 2	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
3-2-28	Default Gateway3	Výchozí brána 3	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
3-2-29	Default Gateway4	Výchozí brána 4	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
3-2-30	Manual Setting	Manual Setting (Ruční nastavení)	Enable/Disable
3-2-31	IP Address	Adresa IP (IP Address)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
3-2-32	Subnet Prefix Length	Délka předpony podsítě	XXX
3-2-33	IPsec	Nastavení IPsec	Active
3-2-34	Security Protocol	Metoda zabezpečení	ESP/ESP & AH/AH
3-2-35	Wireless LAN DRX	Přerušovaný příjem (bezdrátová síť LAN)	Enable/Disable
3-3	Wireless Direct	Provozní režim pro pří- mé připojení	Enable/Disable
3-3-1	MAC Address	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX
3-3-2	Connection	Stav připojení	Active/Inactive
3-3-3	SSID	SSID	Název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení
3-3-4	Password	Heslo	Heslo pro přímé bezdrátové připojení (10 alfanumerických znaků)
3-3-5	Channel	Kanál	3
3-3-6	Encryption	Metoda šifrování	AES
3-3-7	Authentication	Metoda ověřování	WPA2-PSK

3-3-8	TCP/IPv4	TCP/IPv4	Enable	
3-3-9	IP Address	IP adresa (IP address)	XXX.XXX.XXX.XXX	
3-3-10	Subnet Mask	Maska podsítě (Subnet mask)	XXX.XXX.XXX	
3-3-11	Default Gateway	Výchozí brána (Default gateway)	XXX.XXX.XXX.XXX	
3-3-12	TCP/IPv6	TCP/IPv6	Enable/Disable	
3-3-13	Link Local Address	Místní adresa odkazu	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX	
3-3-14	Link Local Prefix Length	Délka místní předpony odkazu	xxx	
3-3-15	IPsec	Nastavení IPsec	Active	
3-3-16	Security Protocol	Metoda zabezpečení	-	
3-3-17	Wireless LAN DRX	Přerušovaný příjem (přímé bezdrátové při- pojení)	Enable/Disable	
4	Wired LAN	Kabelová síť LAN (Wi- red LAN)	Enable/Disable	
4-1	MAC Address	Adresa MAC	XX:XX:XX:XX:XX	
4-2	Connection	Připojení	Active/Inactive	
4-3	TCP/IPv4	Provozní režim pro TCP/IPv4	Enable	
4-4	IP Address	Adresa IP (IP Address)	XXX.XXX.XXX.XXX	
4-5	Subnet Mask	Maska podsítě	XXX.XXX.XXX.XXX	
4-6	Default Gateway	Výchozí brána (Default Gateway)	XXX.XXX.XXX	
4-7	TCP/IPv6	Provozní režim pro TCP/IPv6	Enable/Disable	
4-8	Link Local Address	Link Local Address (Místní adresa odkazu)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX	
4-9	Link Local Prefix Length	Link Local Prefix Length (Délka místní předpony odkazu)	xxx	
4-10	Stateless Address1	Stateless Address1 (Bezstavová adresa 1)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX	

4-11	Stateless Prefix Length1	Stateless Prefix Length1 (Délka předpo- ny bezstavové adre- sy 1)	XXX
4-12	Stateless Address2	Stateless Address2 (Bezstavová adresa 2)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
4-13	Stateless Prefix Length2	Stateless Prefix Length2 (Délka předpo- ny bezstavové adre- sy 2)	xxx
4-14	Stateless Address3	Stateless Address3 (Bezstavová adresa 3)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
4-15	Stateless Prefix Length3	Stateless Prefix Length3 (Délka předpo- ny bezstavové adre- sy 3)	XXX
4-16	Stateless Address4	Stateless Address4 (Bezstavová adresa 4)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
4-17	Stateless Prefix Length4	Stateless Prefix Length4 (Délka předpo- ny bezstavové adre- sy 4)	XXX
4-18	Default Gateway1	Default Gateway1 (Vý- chozí brána 1)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
4-19	Default Gateway2	Default Gateway2 (Vý- chozí brána 2)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
4-20	Default Gateway3	Default Gateway3 (Vý- chozí brána 3)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
4-21	Default Gateway4	Default Gateway4 (Vý- chozí brána 4)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
4-22	Manual Setting	Manual Setting (Ruční nastavení)	Enable/Disable
4-23	IP Address	Adresa IP (IP Address)	XXXX:XXXX:XXXX:XXXX XXXX:XXXX:XXXX:XXX
4-24	Subnet Prefix Length	Délka předpony podsítě	xxx
4-25	IPsec	IPSec	Active

4-26	Security Protocol	Security Protocol (Pro- tokol zabezpečení)	ESP/ESP & AH/AH	
4-27	Wired LAN DRX	Režim DRX drátové sí- tě LAN (Wired LAN DRX)	vé sí- Enable/Disable N	
5	Other Settings	Jiná nastavení	_	
5-1	Printer Name	Název tiskárny	Název tiskárny (až 15 alfanumerických znaků)	
5-2	Wireless Direct DevNa- me	Název zařízení pro pří- mé bezdrátové připoje- ní	Název zařízení pro přímé bezdrátové připojení (až 32 alfa- numerických znaků)	
5-4	WSD Printing	Nastavení tisku WSD	Enable/Disable	
5-5	WSD Timeout	Časový limit	1/5/10/15/20 [min]	
5-6	LPD Printing	Nastavení tisku LPD	Enable/Disable	
5-7	RAW Printing	Nastavení tisku RAW	Enable/Disable	
5-9	Bonjour	Nastavení služby Bon- jour	Enable/Disable	
5-10	Bonjour Service Name	Název služby Bonjour	Název služby Bonjour (až 52 alfanumerických znaků)	
5-11	LLMNR	Nastavení LLMNR	Enable/Disable	
5-12	SNMP	Nastavení SNMP	Enable/Disable	
5-13	PictBridge Commun.	Komunikace PictBridge	Enable/Disable	
5-14	DNS Server	Získat adresu serveru DNS automaticky	Auto/Manual	
5-15	Primary Server	Adresa primárního se- rveru	XXX.XXX.XXX	
5-16	Secondary Server	Adresa sekundárního serveru	XXX.XXX.XXX	
5-17	Proxy Server	Nastavení serveru pro- xy	Enable/Disable	
5-18	Proxy Address	Adresa proxy	****	
5-19	Proxy Port	Specifikace portu proxy	1 až 65535	
5-20	Cert. Fingerprt(SHA-1)	Identifikátor certifikátu (SHA-1)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx	
5-21	Cert. Fin- gerprt(SHA-256)	Identifikátor certifikátu (SHA-256)	xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx	

7	Web Services	Webové služby	_
7-1	Unsent Usage Logs	Počet neodeslaných protokolů o používání	0 až 200
7-2	Usage Log Last Sent	Datum posledního ode- slání protokolu o použí- vání	XXXXXXX
7-3	Web Service Status	Stav registrace	Not set/Disabled/Registration pending/Registered
7-4	Log Transmission Sta- tus	Výsledek přenosu	Not activated/Processing/Server error/Connection error/ Timeout error/Error/Awaiting server response/Active

("XX" zastupuje alfanumerické znaky.)

Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi

- Změna konfigurace způsobu připojení k síti LAN
- Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi

Změna konfigurace způsobu připojení k síti LAN

Při změně postupu připojení sítě LAN (kabelové či bezdrátové) postupujte libovolným níže uvedeným způsobem.

• V systému Windows:

- Zopakujte nastavení z webové stránky.
- Z podnabídky Nastavení sítě LAN (LAN settings) na displeji LCD vyberte možnost Aktivní (Enable) pro položku Povolit/zakázat kabel. síť LAN (Enable/disable Wired LAN) nebo pro položku Povolit/zakázat Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi)

Následně proveďte nastavení na obrazovce **Nastavení sítě (Network Settings)** nástroje IJ Network Device Setup Utility.

Podrobnosti naleznete v tématu Provedení/změna nastavení sítě Wi-Fi nebo Provedení/změna nastavení připojení ke kabelové síti LAN (ethernetový kabel).

· V systému macOS:

Zopakujte nastavení z webové stránky.

Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi

Při změně způsobu připojení přes síť Wi-Fi (infrastruktura nebo přímé bezdrátové připojení) postupujte libovolným níže uvedeným způsobem.

V systému Windows:

- Prostudujte si část Změna režimu připojení.
- Proveďte nastavení na obrazovce Nastavení sítě (Network Settings) nástroje IJ Network Device Setup Utility.

>>>> Důležité

- Před provedením nastavení pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility změňte nastavení tiskárny provedením níže uvedeného postupu.
 - 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - 2. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) na domovské obrazovce a stiskněte tlačítko OK.

Zadejte heslo správce, pokud je máte nastavené.

3. Vyberte možnost Wi-Fi a stiskněte tlačítko OK.

- 4. Vyberte možnost Nastavení (Settings) a stiskněte tlačítko OK.
- 5. Vyberte možnost Nastavení Wi-Fi (Wi-Fi setup) a stiskněte tlačítko OK.
- 6. Vyberte možnost Snadné bezdrát. připojení (Easy wireless connect) a stiskněte tlačítko OK.
- 7. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko OK.

Postupujte podle pokynů zobrazovaných na počítači, smartphonu či tabletu.

 Pokud se zobrazí zpráva informující o dokončení nastavení, stiskněte tlačítko OK.

• V systému macOS:

Prostudujte si část Změna režimu připojení.

Použití přímého bezdrátového připojení

K tiskárně můžete připojit ostatní zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) libovolně jedním z následujících způsobů:

- Bezdrátové připojení (připojení zařízení prostřednictvím bezdrátového směrovače)
- Přímé bezdrátové připojení (připojení zařízení v režimu přímého bezdrátového připojení)

V této části je popsán režim přímého bezdrátového připojení, který umožňuje tisknout přímým připojením ostatních zařízení k této tiskárně.

Režim přímého bezdrátového připojení můžete nastavit a aktivovat způsobem popsaným níže.

- 1. Příprava tiskárnu.
 - Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení
- 2. Příprava zařízení pro připojení k tiskárně.
 - Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně

🄊 Důležité

- K této tiskárně je možné v režimu přímého bezdrátového připojení současně připojit až 5 dalších zařízení.
- Zkontrolujte omezení použití a až poté tiskárnu přepněte do režimu přímého bezdrátového připojení.
 - Omezení

Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení

- 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
- Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) na domovské obrazovce a poté stiskněte tlačítko OK.
 - Nastavení položek na ovládacím panelu
- Vyberte možnost Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 4. Vyberte možnost Nastavení (Settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 5. Vyberte možnost Povolit/zakázat přímé bezdr.přip. (Enable/disable Wireless Direct) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 6. Zkontrolujte zobrazenou zprávu, vyberte možnost Ano (Yes) a poté stiskněte tlačítko OK.

Po povolení přímého bezdrátového připojení se při použití tiskárny s přímým bezdrátovým připojením zobrazí identifikátor (SSID) a další údaje.

Můžete zkontrolovat různá nastavení přímého bezdrátového připojení.



- Při připojování zařízení k tiskárně je nutné zadat heslo. V závislosti na používaném zařízení heslo potřeba být nemusí.
- Během připojování zařízení kompatibilního s technologií Wi-Fi Direct k tiskárně vyberte název zařízení zobrazený na displeji LCD svého zařízení.
- Identifikátor (SSID) a heslo můžete upravit podle následujících pokynů.
 - Změna nastavení přímého bezdrátového připojení

Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně

1. Zapněte ve svém zařízení funkci Wi-Fi.

Zapněte rozhraní Wi-Fi v nastavení svého zařízení.

Další informace o aktivaci funkce Wi-Fi naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.

 V seznamu zobrazeném na zařízení vyberte možnost "DIRECT-XXXX-PRO-300 series" ("X" zastupuje alfanumerické znaky).

🔊 Poznámka

 Pokud se možnost "DIRECT-XXXX-PRO-300 series" v seznamu nezobrazí, přímé bezdrátové připojení není povoleno.

Pokyny k povolení přímého bezdrátového připojení naleznete v tématu <u>Změna nastavení</u> tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení.

3. Zadejte heslo.

Zařízení se připojí k tiskárně.

🔊 Poznámka

- · Zkontrolujte heslo pro režim přímého bezdrátového připojení.
 - 1. Vyberte možnost **Nastavení sítě LAN (LAN settings)** na domovské obrazovce a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vyberte možnost Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - 3. Vyberte možnost Zobrazit heslo (Show password) a poté stiskněte tlačítko OK.
- V závislosti na používaném zařízení je pro připojení zařízení k vaší tiskárně prostřednictvím sítě Wi-Fi nutné zadat heslo. Zadejte nastavené heslo tiskárny.
- Pokud máte ve svém zařízení kompatibilním s technologií Wi-Fi Direct nastaveno upřednostňování připojení prostřednictvím technologie Wi-Fi Direct a zařízení se připojuje k tiskárně, na tiskárně se zobrazí potvrzující obrazovka s dotazem, zda chcete připojení zařízení k tiskárně povolit.

Ujistěte se, zda je název uvedený na displeji LCD shodný s názvem zařízení pro bezdrátovou komunikaci, a vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Změna nastavení přímého bezdrátového připojení

Podle níže uvedených pokynů upravte nastavení režimu přímého bezdrátového připojení.

- 1. Vyberte možnost **Nastavení sítě LAN (LAN settings)** na domovské obrazovce a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 3. Vyberte možnost Nastavení (Settings) a poté stiskněte tlačítko OK.



• Změnit SSID/název zařízení (Change SSID/device name)

Upravte identifikátor (SSID) pro přímé bezdrátové připojení.

Identifikátor SSID je název tiskárny (název zařízení), který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct.

Pomocí níže uvedeného postupu upravte identifikátor (SSID).

- Ruční nastavení
 - 1. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte na vstupní obrazovku.
 - 2. Zadejte identifikátor nebo název tiskárny.
 - 3. Potvrďte zadaný obsah a stiskněte tlačítko **OK**.
- Automatické nastavení
 - 1. Vyberte možnost Auto aktualiz. (Auto update).
 - 2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).

Změnit heslo (Change password)

Upravte heslo pro přímé bezdrátové připojení.

- Ruční nastavení
 - 1. Vyberte možnost Změnit ručně (Change manually).
 - 2. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte na vstupní obrazovku.

- 3. Zadejte nové heslo (10 znaků).
- 4. Potvrďte zadaný obsah a stiskněte tlačítko **OK**.
- Automatické nastavení
 - 1. Vyberte možnost Auto aktualiz. (Auto update).
 - 2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
- Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation)

Změňte nastavení potvrzovací obrazovky, která se zobrazuje, když k tiskárně připojujete zařízení kompatibilní s technologií Wi-Fi Direct.

Pokud chcete, aby tiskárna zobrazila obrazovku informující o připojení zařízení kompatibilního s technologií Wi-Fi Direct k tiskárně, vyberte možnost **Ano (Yes)**.

>>>> Důležité

• S cílem zabránit neoprávněnému přístupu doporučujeme, abyste vybrali nastavení pro zobrazení obrazovky s potvrzením.

>>>> Poznámka

 Pokud změníte nastavení přímého bezdrátového připojení tiskárny, změňte rovněž nastavení bezdrátového směrovače ve svém zařízení.

IJ Network Device Setup Utility (macOS)

- Nástroj IJ Network Device Setup Utility
- > Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- Diagnostika a opravy nastavení sítě
- Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav

Nástroj IJ Network Device Setup Utility

V případě problémů s připojením provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku nastavení tiskárny a počítače, na kterém je nainstalován. Kromě toho nástroj IJ Network Device Setup Utility obnoví stav tiskárny a počítače.

芝 Důležité

- Chcete-li tiskárnu používat v síti LAN, je třeba mít nezbytné vybavení pro daný typ připojení, jako například bezdrátový směrovač nebo kabel LAN.
- Před instalací nástroje IJ Network Device Setup Utility zakažte funkci blokování brány firewall.

Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Spusťte Launchpad, vyberte možnost Canon Utilities a vyberte nástroj IJ Network Device Setup Utility.

Po spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility se zobrazí následující obrazovka.

	Canon IJ Net nstall a new	work De helper t	vice Setup (ool.	Jtility is trying to
	Enter your pass	word to al	low this.	
I	Jser Name:			
	Password:			
	Password:			
			Cancel	Install Helper

Zadejte heslo určené pro váš počítač a vyberte možnost **Instalovat pomocníka (Install Helper)**. Nástroj IJ Network Device Setup Utility zahájí diagnostiku a opravy sítě.

Diagnostika a opravy nastavení sítě

Diagnostika a opravy nastavení sítě

Při problémech provádí nástroj IJ Network Device Setup Utility diagnostiku a opravy nastavení počítače nebo připojení mezi počítačem a tiskárnou (např. pokud nelze provést tisk z tiskárny po síti).

🅦 Důležité

• Některé modely nepodporují funkci diagnostiky a oprav.

Podrobné informace:

Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav

Nástroj IJ Network Device Setup Utility začne po spuštění kontrolovat nastavení počítače. Proveďte postup podle pokynů na obrazovce.

🔊 Poznámka

- Tato funkce kontroluje následující položky:
 - zda je počítač připojený ke směrovači
 - · zda lze detekovat tiskárnu v síti
 - zda je dostatečná síla signálu nebo úroveň komunikace (při použití sítě Wi-Fi)
 - · zda nastavení portu tiskárny odpovídá nastavení sítě

Seznam modelů, které nepodporují funkci diagnostiky a oprav

Následující modely nepodporují funkci "Diagnostikovat a opravit" nástroje IJ Network Device Setup Utility.

- · G4000 series
- PRO-500 series
- PRO-1000 series
- MB2100 series
- MB2700 series
- MB5100 series
- MB5400 series
- iB4000 series
- PRO-520
- PRO-540
- PRO-560
- PRO-540S
- PRO-560S
- PRO-2000
- PRO-4000
- PRO-6000
- PRO-4000S
- PRO-6000S
- TS9000 series
- TS8000 series
- TS6000 series
- TS5000 series
- MG3000 series
- E470 series
Další informace o síti

- Technický slovníček
- > Omezení
- Brána firewall (Firewall)
- Seznam zařízení, která mohou rušit komunikaci sítě Wi-Fi

Technický slovníček

V této části jsou vysvětleny technické termíny, které se v příručce vyskytují.

- ➡ <u>A</u>
- ➡ <u>B</u>
- ➡ C
- ➡ D
- ➡ <u>E</u>
- ➡ E
- ➡ <u>H</u>
- **→** <u>|</u>
- ➡ K
- ➡ M
- ➡ <u>O</u>
 ➡ P
- → <u>L</u>
- ➡ <u>S</u>
- ⇒T
- ⇒ <u>U</u>
- ➡ <u>W</u>

Α

• Ad hoc

Nastavení počítače klienta a tiskárny, ve které se veškerá bezdrátová komunikace odehrává na bázi PTP (peer-to-peer), tj. všichni klienti se stejným názvem sítě (SSID) komunikují přímo navzájem. Není nutné používat bezdrátový směrovač. Tato tiskárna nepodporuje komunikaci ad hoc.

Heslo správce (Admin Password)

Heslo správce v nástroji IJ Network Device Setup Utility, které omezuje přístup síťovým uživatelům. Toto heslo je třeba zadat pro získání přístupu k tiskárně a při provádění změn nastavení tiskárny.

• AES

Metoda šifrování. Pro metodu WPA je šifrování volitelné. Silný kryptografický algoritmus, který je při zpracovávání informací používán vládními organizacemi USA.

Metoda ověřování (Authentication Method)

Metoda, kterou bezdrátový směrovač využívá k ověření tiskárny pomocí sítě Wi-Fi. Lze použít obě metody.

Pro standardy WPA a WPA2 se používá metoda ověřování PSK.

В

• Bonjour

Služba integrovaná v operačním systému macOS slouží k automatickému zjišťování připojitelných zařízení v síti.

С

• Kanál

Frekvenční kanál pro bezdrátovou komunikaci. V režimu infrastruktury se kanál automaticky upraví tak, aby odpovídal nastavení bezdrátového směrovače. Tato tiskárna podporuje kanály 1 až 13. (Kanály 12 a 13 nejsou podporovány ve všech zemích nebo oblastech zakoupení.) Upozorňujeme, že počet kanálů, které lze použít k připojení Wi-Fi, se liší podle oblasti nebo země.

D

Výchozí brána (Default Gateway)

Převáděcí zařízení, např. směrovač nebo počítač, pro připojení k jiné síti.

Výchozí adresa směrovače

Výchozí adresa IP nastavená pro směrovač.

Funkce serveru DHCP

Směrovač přiřadí adresu IP automaticky vždy, když se spustí tiskárna nebo počítač v síti.

• DHCPv6

Protokol pro automatické přiřazení nezbytných informací, když se počítač připojí k síti. Protokol DHCPv6 je možné použít, když je povolen protokol IPv6.

Server DNS (DNS server)

Server, který převádí názvy zařízení na adresy IP. Při ručním stanovování adres IP stanovte adresy primárního i sekundárního serveru.

Ε

· Snadné bezdrátové připojení (bezkabelová instalace)

Stanoví nastavení bezdrátového směrovače pomocí zařízení (například chytrého telefonu) přímo bez použití bezdrátového směrovače.

Brána firewall (Firewall)

Jedná se o systém, který brání nedovolenému přístupu k počítači v síti. Chcete-li zabránit nedovolenému přístupu, můžete využít funkce brány firewall širokopásmového směrovače, bezpečnostního softwaru nainstalovaného na počítači nebo operačního systému v počítači.

Η

F

Název hostitele

Název počítače nebo tiskárny v síti, který se dá snadno rozpoznat. Většinou se používají jednobajtové alfanumerické znaky.

I

• IEEE802.11b

Mezinárodní norma pro síť Wi-Fi s frekvenčním rozsahem 2,4 GHz a rychlostí až 11 Mb/s.

• IEEE802.11g

Mezinárodní norma pro síť Wi-Fi s frekvenčním rozsahem 2,4 GHz a rychlostí až 54 Mb/s. Je kompatibilní se standardem 802.11b.

• IEEE802.11n

Mezinárodní norma pro síť Wi-Fi s frekvenčními rozsahy 2,4 GHz a 5 GHz. I když je použito dvou nebo více antén současně nebo je díky použití více komunikačních kanálů dosaženo rychlejšího přenosu dat než dříve, může být rychlost přenosu ovlivněna připojeným zařízením.

Při maximální rychlosti přenosu 600 Mb/s lze komunikovat s více počítačovými terminály v dosahu přibližně dvanácti metrů.

Je kompatibilní se standardy 802.11b a 802.11g.

Infrastruktura

Jeden ze způsobů bezdrátové komunikace. Bezdrátová komunikační zařízení (např. počítač nebo tiskárna) jsou připojena k síti přes bezdrátový směrovač.

Adresa IP (IP Address)

Jedinečné číslo skládající se ze čtyř částí navzájem oddělených tečkami. Každé síťové zařízení připojené k Internetu má adresu IP. Příklad: 192.168.0.1

Adresa IP je obvykle automaticky přiřazena bezdrátovým směrovačem nebo serverem DHCP směrovače.

• IPv4/IPv6

Jedná se o protokoly pro propojení sítí používané na Internetu. Protokol IPv4 používá 32bitové adresy, protokol IPv6 používá 128bitové adresy.

Κ

Formát klíče (Key Format)

Jako formát klíče WEP vyberte možnost **ASCII** nebo **Hex/Hexadecimální (Hex)**. Znak, který lze pro klíč WEP použít, se liší v závislosti na zvolených formátech klíče.

• ASCII

Řetězec o délce 5 nebo 13 znaků, který může obsahovat alfanumerické znaky a podtržítko ("_"). Rozlišují se malá a velká písmena.

· Hex/Hexadecimální

Řetězec o délce 10 nebo 26 znaků, který může obsahovat znaky šestnáctkové soustavy (0 až 9, A až F, a až f).

· Délka klíče (Key Length)

Délka klíče WEP. Vyberte délku 64 bitů nebo 128 bitů. Větší délka klíče vám umožní nastavit složitější klíč WEP.

L

Místní adresa odkazu

Adresa IP vygenerovaná automaticky ze speciální předpony (informace o aktuální síti: fe80::) a identifikátor rozhraní vygenerovaný z adresy MAC tiskárny.

Kvalita připojení (Link Quality)

Stav propojení mezi bezdrátovým směrovačem a tiskárnou bez ohledu na šum (rušení) je vyjádřen hodnotou od 0 do 100 %.

• LPR

Protokol pro tisk nezávislý na platformě používaný v sítích TCP/IP. Nepodporuje obousměrnou komunikaci.

Μ

Adresa MAC

Označuje se také jako fyzická adresa. Jedinečný a trvalý hardwarový identifikátor, který je síťovým zařízením přiřazen výrobcem. MAC adresy mají délku 48 bitů a jsou zapsány jako šestnáctkové číslo rozdělené dvojtečkami, např. 11:22:33:44:55:66.

0

Provozní stav (Operation Status)

Udává, zda lze tiskárnu používat.

Ρ

Délka předpony

Počet bitů v části síti adresy IP. Počet bitů je 8 až 24 u adresy IPv4 a 64 bitů u adresy IPv6.

Server proxy (Proxy server)

Server, který k Internetu připojuje počítač připojený k síti LAN. Při použití serveru proxy zadejte adresu a číslo portu serveru proxy.

• PSK

Metoda šifrování, kterou používají standardy WPA a WPA2.

R

Směrovač

Převáděcí zařízení pro připojení k jiné síti.

S

Síla signálu (Signal Strength)

Síla signálu, který tiskárna přijímá z bezdrátového směrovače, je udávána hodnotou od 0 do 100 %.

Název sítě (SSID)

Jedinečné pojmenování sítě Wi-Fi. Často je prezentován jako název sítě nebo název bezdrátového směrovače.

Název sítě (SSID) odlišuje jednotlivé sítě Wi-Fi, aby nedocházelo k rušení.

Tiskárna a všichni klienti v rámci sítě Wi-Fi musí mít stejný název sítě (SSID), aby mohly navzájem komunikovat. Název sítě (SSID) může být dlouhý až 32 znaků a sestávat se z alfanumerických znaků. Název sítě (SSID) může být také označený na základě pojmenování sítě.

Neviditelný režim (Stealth)

V neviditelném režimu se bezdrátový směrovač skrývá tak, že nevysílá svůj název sítě (SSID). Klient musí uvést název sítě (SSID) nastavený u bezdrátového směrovače, aby jej mohl rozpoznat.

Stavová adresa

Adresa IPv6 získaná ze serveru DHCP pomocí protokolu DHCPv6.

Bezstavová adresa

Provizorní adresa IPv6 vygenerovaná automaticky pomocí předpony obsažené ve funkci RA (inzerování směrovače) a adresy MAC. Adresa IPv6 se generuje v prostředí, kde server DHCP dostupný není.

Maska podsítě

Adresa IP se skládá ze dvou částí – adresy sítě a adresy hostitele. Maska podsítě se používá k výpočtu adresy podsítě z adresy IP. Maska podsítě je obvykle automaticky přiřazena bezdrátovým směrovačem nebo serverem DHCP směrovače.

Příklad:

Adresa IP: 192.168.127.123 Maska podsítě: 255.255.255.0 Adresa masky podsítě: 192.168.127.0

Т

• TCP/IP

Sada komunikačních protokolů používaných na Internetu nebo v síti LAN k připojování hostitelů. Tento protokol umožňuje vzájemnou komunikaci mezi různými terminály.

• TKIP

Protokol šifrování, který používají standardy WPA a WPA2.

U

• USB

Sériové rozhraní umožňující rychlou výměnu zařízení, tedy jejich připojování a odpojování bez nutnosti vypnout napájení.

W

• WCN (Windows Connect Now)

Uživatelé systému Windows Vista nebo novějšího mohou získat informace o nastavení přímo prostřednictvím bezdrátové sítě (WCN-NET).

• WEP/klíč WEP

Metoda šifrování, kterou používá specifikace IEEE 802.11. Sdílený bezpečnostní klíč používaný pro šifrování a dešifrování dat přenášených přes bezdrátové sítě. Tato tiskárna podporuje klíče o délce 64 nebo 128 bitů, formát klíče ASCII nebo šestnáctkový a čísla klíče od 1 do 4.

• Wi-Fi

Mezinárodní asociace certifikující společnou použitelnost produktů Wi-Fi na základě specifikace IEEE 802.11.

Tato tiskárna byla certifikována organizací Wi-Fi.

Přímé bezdrátové připojení

Tiskárna slouží jako bezdrátový směrovač pro připojení externích bezdrátových komunikačních zařízení (např. počítačů, chytrých telefonů nebo tabletů) v prostředí bez dostupného bezdrátového směrovače. Při přímém bezdrátovém připojení můžete k tiskárně současně připojit až 5 zařízení.

Bezdrátová síť LAN

Síť, která není propojena pomocí fyzických kabelů, ale pomocí některé bezdrátové technologie, například Wi-Fi.

Bezdrátový směrovač (Wireless Router)

Jedná se o bezdrátový vysílač nebo základní stanici, který přijímá informace z bezdrátových klientů/ tiskárny a poté je znovu vysílá. V sítích v režimu Infrastruktura je nezbytný.

• WPA

Bezpečnostní standard vydaný organizací Wi-Fi Alliance v říjnu 2002. Tyto klíče poskytují vyšší úroveň zabezpečení než klíč WEP.

Ověřování (Authentication)

Standard WPA definuje následující metody ověřování: metodu PSK, při které se nemusí používat server pro ověřování, a metodu WPA-802.1x, která vyžaduje použití serveru pro ověřování.

Tato tiskárna podporuje technologii WPA-PSK.

Klíčová fráze

Tento zašifrovaný klíč se používá při ověřování pomocí metody WPA-PSK.

Heslo by mělo obsahovat 8 až 63 alfanumerických znaků nebo 64číselnou hexadecimální hodnotu.

• WPA2

Bezpečnostní standard vydaný organizací Wi-Fi Alliance v září 2004 jako novější verze standardu WPA – poskytuje silnější šifrovací mechanismus prostřednictvím standardu AES (Advanced Encryption Standard).

Ověřování (Authentication)

Standard WPA2 definuje následující metody ověřování: metodu PSK, při které se nemusí používat server pro ověřování, a metodu WPA2-802.1x, která vyžaduje použití serveru pro ověřování.

Tato tiskárna podporuje technologii WPA2-PSK.

Klíčová fráze

Tento zašifrovaný klíč se používá při ověřování pomocí metody WPA2-PSK.

Heslo by mělo obsahovat 8 až 63 alfanumerických znaků nebo 64číselnou hexadecimální hodnotu.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS je standard pro rychlé a bezpečné vytvoření bezdrátové sítě.

Při použití standardu WPS (Wi-Fi Protected Setup) existují 2 hlavní metody:

Zadání kódu PIN – povinná metoda instalace pro všechna zařízení s certifikací WPS

Konfigurace stisknutím tlačítka (Push button configuration, PBC) – skutečné tlačítko na hardwaru nebo simulované tlačítko v softwarovém rozhraní.

Omezení

Pokud používáte tiskárnu připojenou přes síť Wi-Fi, z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme provést nastavení zabezpečení sítě Wi-Fi pomocí přístupu WPA/WPA2. Nelze zaručit možnost bezdrátové komunikace s produktem, který nesplňuje standard Wi-Fi.

Připojení k příliš mnoha počítačům může mít vliv na výkon tiskárny, například na rychlost tisku.

Pokud používáte tiskárnu s přímým bezdrátovým připojením, nelze provést následující nastavení:

- Stanovení adresy IP ručně
- Povolení/zákaz protokolu IPv6

Brána firewall (Firewall)

Brána firewall je funkcí bezpečnostního softwaru nainstalovaného na počítači nebo v operačním systému v počítači a představuje systém navržený k ochraně před neoprávněným přístupem k síti.

Práce při aktivní funkci brány firewall

- Brána firewall může omezit komunikaci mezi tiskárnou a počítačem. Může tak dojít k potlačení komunikace a nastavení tiskárny.
- Během nastavování tiskárny můžete být v závislosti na bráně firewall v bezpečnostním softwaru nebo operačním systému vyzváni k povolení nebo zakázání komunikace. V takovém případě komunikaci povolte.
- Při používání nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete být bránou firewall bezpečnostního softwaru vyzváni k povolení nebo zákazu komunikace. V takovém případě komunikaci povolte.
- Pokud nastavení tiskárny nelze dokončit, bránu firewall v bezpečnostním softwaru nebo operačním systému dočasně vypněte.

🅦 Důležité

- Pokud jste zakázali funkci firewall, odpojte síť od internetu.
- Některé aplikace (např. software pro konfiguraci sítě) nastavení brány firewall potlačí. Předtím je proto vhodné nastavení aplikace zkontrolovat.

Poznámka

 Informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo softwaru. V neposlední řadě se s dotazem můžete obrátit také na výrobce.

Seznam zařízení, která mohou rušit komunikaci sítě Wi-Fi

Při používání tiskárny prostřednictvím sítě Wi-Fi mohou následující zařízení v blízkosti tiskárny nebo bezdrátového směrovače způsobit rádiové rušení a ovlivnit spojení mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem. Rádiové rušení může způsobit zpomalení odesílání tiskových úloh nebo rychlosti tisku.

- MikrovInná trouba
- Dětská chůvička
- · Bezdrátová myš
- · Bezdrátová klávesnice
- Bezdrátová sluchátka
- Bezdrátová kamera (například bezpečnostní kamera)

Aby se zabránilo rádiovému rušení, doporučujeme podniknout níže uvedená opatření.

- Umístěte zařízení co nejdále od tiskárny a bezdrátového směrovače.
- · Vypněte zařízení a přestaňte je dočasně používat.

Sdílení tiskárny v síti (macOS)

Pokud používáte v síti více počítačů, můžete sdílet tiskárnu, která je připojena k jednomu počítači, s ostatními počítači.

Před provedením nastavení pro sdílení tiskárny vyberte možnost **Síť (Network)** ze seznamu **Předvolby** systému (System Preferences) a zkontrolujte, zda byla zvolena nastavení sítě.



V této části je popsán postup sdílení tiskárny mezi počítači Mac.

• Nastavení tiskového serveru

V této části je popsán postup nastavení počítače, který se připojuje k této tiskárně.

• Nastavení klientského počítače

Tato část popisuje postup nastavení počítače, který používá tuto tiskárnu prostřednictvím sítě. Při tisku jsou data odesílána do tiskárny prostřednictvím systému tiskového serveru.

Příbuzné téma

Omezení týkající se sdílení tiskárny

Nastavení tiskového serveru

Chcete-li používat tiskárnu v síti, nastavte v ovladači tiskárny sdílení v systému tiskového serveru.

Chcete-li nastavit systémy tiskového serveru, postupujte takto:

- 1. Nainstalujte ovladač tiskárny do systému tiskového serveru
- 2. Zkontrolujte, zda byla přidána tiskárna, kterou chcete používat

Otevřete nabídku **Předvolby systému (System Preferences)** a vyberte možnost **Tiskárny a skenery** (Printers & Scanners).

V seznamu tiskáren se zobrazují tiskárny, které jsou připojené k počítači.

3. Nastavte sdílení

Zaškrtněte políčko Sdílet tuto tiskárnu v síti (Share this printer on the network).

🔊 Poznámka

 V závislosti na prostředí používaného systému se může zobrazit hlášení s výzvou k restartování počítače. K řádnému dokončení instalace je třeba restartovat počítač.

Nastavení systému tiskového serveru je dokončeno. Nyní nastavte systémy klientů.

Nastavení klientského počítače

Po nastavení systému tiskového serveru nastavte systémy klientů.

Chcete-li nastavit systémy klientů, postupujte takto:

- 1. Nainstalujte ovladač tiskárny do systémů klientů
- 2. Zobrazte seznam tiskáren

Otevřete nabídku **Předvolby systému (System Preferences)** a vyberte možnost **Tiskárny a skenery** (Printers & Scanners).

Kliknutím na symbol + zobrazte seznam tiskáren.

3. Přidejte tiskárnu, kterou chcete sdílet

Vyberte sdílenou tiskárnu zobrazenou v seznamu tiskáren a poté klikněte na tlačítko Přidat (Add).

Nastavení v klientských systémech je nyní dokončeno.

🔊 Poznámka

Postupy při tisku jsou stejné, jako když je počítač připojen přímo k tiskárně kabelem USB.
 V dialogovém okně Vzhled stránky vyberte tiskárnu, která je připojena k příslušnému tiskovému serveru.

Omezení týkající se sdílení tiskárny

Zde jsou uvedena omezení, která platí v případě, že používáte tiskárnu v prostředí sítě.

- Do systému tiskového serveru i klientských systémů nainstalujte stejnou verzi ovladače tiskárny. Nejnovější ovladač tiskárny si můžete stáhnout z našeho webu.
- Sdílení tiskárny použijte pro uživatele, kteří mají oprávnění správce.
- V závislosti na způsobu, kterým je počítač připojen k tiskárně, nemusí být schopen získat přístup k informacím o funkcích, které byly nastaveny v tiskárně, a zobrazit tak správná nastavení.
- Informace o médiích v ovladači tiskárny nelze změnit při použití klientského zařízení.

- Nastavení tiskové hlavy
- Ruční nastavení tiskové hlavy

Nastavení tiskové hlavy

Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte pozici tiskové hlavy.

🔊 Poznámka

- Doporučujeme použít pro nastavení tiskové hlavy stejný typ papíru jako pro tisk.
- Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se list pro nastavení tiskové hlavy správně.
 <u>Vyměňte nádržku s inkoustem</u>, ve které dochází inkoust.

Připravte si: dva listy papíru formátu A4 nebo Letter

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
- 2. Na domovské obrazovce vyberte položku Údržba (Maintenance).
 - LCD a ovládací panel

Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).

3. Vyberte možnost Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).



Zobrazí se obrazovka Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).

4. Vyberte možnost Automaticky (Auto).

Print Head Alignment	
Auto	
Manual	

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

5. Vyberte možnost Ano (Yes).

Zobrazí se obrazovka výběru typu média.

- 6. Vyberte papír, který chcete použít.
- 7. Vložte připravený papír do zdroje papíru uvedeného ve zprávě.

Pokud je zdrojem papíru zásobník ručního podavače, vkládejte listy papíru po jednom.

- ➡ Vložení papíru do horního podavače
- Vložení papíru do zásobníku ručního podavače
- 8. Vyberte možnost OK.

List pro nastavení tiskové hlavy se vytiskne a tisková hlava se automaticky nastaví.

Proces trvá přibližně 4 až 5 minut.

Nev Poznámka

- · Jestliže automatické nastavení tiskové hlavy selže, zobrazí se na displeji LCD chybová zpráva.
 - Pokud dojde k chybě
- 9. Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, vyberte možnost OK.

🔊 Poznámka

 Pokud nejsou výsledky tisku uspokojivé ani po výše popsaném nastavení polohy tiskové hlavy, nastavte tiskovou hlavu ručně.

Ruční nastavení tiskové hlavy

O ruční nastavení tiskové hlavy se pokuste v případě, že výsledky automatického nastavení tiskové hlavy jsou neuspokojivé nebo jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané.

🔊 Poznámka

- Před ručním nastavením polohy tiskové hlavy proveďte automatické nastavení polohy tiskové hlavy. Podrobnosti o automatickém nastavení polohy tiskové hlavy naleznete v části <u>Nastavení tiskové hlavy</u>.
- Doporučujeme použít pro nastavení tiskové hlavy stejný typ papíru jako pro tisk.

Připravte si: list papíru formátu A4 nebo Letter

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
- 2. Na domovské obrazovce vyberte položku Údržba (Maintenance).
 - LCD a ovládací panel

Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).

3. Vyberte možnost Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).



Zobrazí se obrazovka Nastavení tiskové hlavy (Print Head Alignment).

4. Vyberte možnost Ruční (Manual).

Print Head Alignment	
Auto	
Manual	

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

5. Vyberte možnost Ano (Yes).

🔊 Poznámka

 Pokud nebylo automatické nastavení tiskové hlavy provedeno, zobrazí se zpráva. V takovém případě vyberte položku Ano (Yes), stiskněte tlačítko OK a proveďte automatické nastavení tiskové hlavy.

Zobrazí se obrazovka výběru typu média.

- 6. Vyberte papír, který chcete použít.
- 7. Vložte připravený papír do zdroje papíru uvedeného ve zprávě.
 - Vložení papíru do horního podavače
 - Vložení papíru do zásobníku ručního podavače
- 8. Vyberte možnost OK.

Bude vytištěn první vzorek pro nastavení tiskové hlavy.

- Jakmile se zobrazí dotaz Byly vzorky vytištěny správně? (Did the patterns print correctly?), zkontrolujte, zda se vzorek vytiskl správně, a pokud ano, vyberte možnost Ano (Yes).
- 10. Zkontrolujte zprávu a vyberte možnost Další (Next).

Zobrazí se vstupní obrazovka hodnot nastavení pozice tiskové hlavy.

Prin	Head Alignment - Manual
D-1	10
D-2	10
D-3	10
D-4	10
	ОК

11. Podívejte se na vzorek a vyberte v jednotlivých sloupcích číslo vzorku, který má rovné čáry.

	961		802		823		004
		8		4		0	
2		2		2		8	
4		. 4		.4		4	
		6				6	
						8	
10		10		10		10	
12		12		12		12	
14		14		14		14	
16		16		16		16	
18		18		18		18	
20	MM	20		20		20	
	-						
0			1960	0		0	
2		1	18(8)	2		2	
		4	相能			4	
6			HIE!	. 6			
10		14	18183	10		18	
12		12	10101	12		12	
14		14	相相	14		14	
16		16	189	16		16	
10		18	818183	19		18	
		26	118-05	20		28	

Poznámka

 Podívejte se na vzorek a vybere nastavení, u kterého se nejméně projevuje zvlnění rovných svislých čar.



- **12.** Opakujte tento postup, dokud nezadáte číslo vzorku pro všechny sloupce, a vyberte možnost **OK**.
- **13.** Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, vyberte možnost **OK**.

Údržba a spotřební materiál

- Postup údržby
- Nádržky s inkoustem
- Tisková hlava
- Provádění funkcí údržby z počítače (systém Windows)
- Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS)
- Čištění tiskárny
- > Ostatní údržba

Postup údržby

Pokud jsou výtisky rozmazané, barvy nejsou vytištěny správně nebo jsou výsledky tisku neuspokojivé (např. vytištěné přímé čáry nejsou vyrovnány), proveďte níže uvedený postup údržby.

🅦 Důležité

 Tiskovou hlavu ani nádržky s inkoustem neoplachujte ani neotírejte. Může to způsobit řadu potíží s tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.

🔊 Poznámka

- Zkontrolujte stav inkoustu.
 - Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD
- V systému Windows se může výsledek tisku zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte nastavení kvality tisku.
 - Změna kvality tisku a úprava obrazových dat

Pokud jsou výtisky rozmazané nebo nerovnoměrné:

Krok 1 Vytiskněte testovací vzorek trysek.

Pomocí tiskárny

Tisk testovacího vzorku trysek

Pomocí počítače

- V systému Windows:
 - Tisk testovacího vzorku trysek
- V systému macOS:
 - Tisk testovacího vzorku trysek

Krok 2 Zkontrolujte testovací vzorek trysek.

Pokud ve vzoru chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné pruhy:

Krok 3 Vyčistěte tiskovou hlavu.

Pomocí tiskárny

Čištění tiskové hlavy

Pomocí počítače

- V systému Windows:
 - Čištění tiskových hlav
- V systému macOS:

Čištění tiskových hlav

Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a zkontrolujte testovací vzorek trysek:
Krok 1
Krok 1

Jestliže ani po druhém provedení kroků 1 až 3 nedojde k odstranění potíží:

Krok 4 Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Pomocí tiskárny

Hloubkové čištění tiskové hlavy

Pomocí počítače

- V systému Windows:
 - Čištění tiskových hlav
- V systému macOS:
 - Čištění tiskových hlav

Poznámka

 Pokud se problém nevyřeší provedením postupu do kroku 4, vypněte tiskárnu a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Pokud jsou výsledky tisku nerovnoměrné (například jsou linky nevyrovnané):

Krok Nastavte tiskovou hlavu.

Nádržky s inkoustem

- Inkoust
- Výměna nádržek s inkoustem
- Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD

Inkoust

Inkoust je používán k různým jiným účelům než k tisku.

Inkoust lze použít k jiným účelům než k tisku.

Tiskárna Canon při svém prvním použití poté, co nainstalujete přibalené nádržky s inkoustem, spotřebuje menší množství inkoustu, jímž zaplní trysky tiskové hlavy. Z toho důvodu bude počet stran, které budete moci pomocí prvních nádržek s inkoustem vytisknout, nižší než počet stran vytištěných pomocí dalších nádržek s inkoustem.

Náklady na tisk popsané v brožurách a na webových stránkách se zakládají na údajích o spotřebě získaných s využitím následující nádržky s inkoustem / inkoustové kazety, nikoli první použité nádržky s inkoustem / inkoustové kazety.

Inkoust je někdy používán k udržení optimální kvality tisku.

Tiskárna Canon se udržuje ve funkčním stavu tím, že provádí automatické čištění. Při čištění tiskárny se spotřebuje menší množství inkoustu. V takovém případě se mohou spotřebovat všechny inkoustové barvy.

[Funkce čištění]

Funkce čištění umožňuje tiskárně odsávat vzduchové bubliny nebo samotný inkoust z trysky a předcházet tak zhoršení kvality tisku nebo ucpání trysky.

🔊 Poznámka

 Pravidelně je automaticky prováděna operace přípravy tisku, při které se spotřebovává inkoust. Slouží k udržování tiskárny ve funkčním stavu a čištění tiskové hlavy. Může tak docházet i ke spotřebovávání inkoustu, který nebyl využit k tisku.

Při černobílém tisku je používán barevný inkoust.

Při černobílém tisku se může používat i jiný než černý inkoust v závislosti na typu použitého papíru nebo na nastavení v ovladači tiskárny. Barevný inkoust se tedy spotřebovává dokonce i při černobílém tisku.

🔊 Poznámka

 Tiskárna používá pigmentový inkoust. Vzhledem k povaze pigmentového inkoustu jej lze z potištěného povrchu odstranit třením nebo oškrábat.

Výměna nádržek s inkoustem

Pokud se zobrazí upozornění na docházející inkoust nebo dojde k chybám, budete o chybě informováni zobrazením zprávy na displeji LCD. V tomto stavu nemůže tiskárna tisknout. Proveďte akci popsanou ve zprávě.

Pokud dojde k chybě

芝 Důležité

- Před zahájením výměny nádržky s inkoustem si připravte novou.
- Nádržku s inkoustem vyměňte rychle, neponechávejte tiskárnu bez nádržky s inkoustem. Pokud ponecháte tiskárnu bez nádržky s inkoustem, může dojít k jejímu poškození. Může například dojít k zanesení zaschnutým inkoustem.

>>>> Poznámka

- · Pokud i přes dostatek inkoustu tisk bledne nebo se objeví bílé pruhy, prostudujte si část Postup údržby.
- Bezpečnostní opatření pro manipulaci s nádržkami s inkoustem naleznete v části <u>Poznámky</u> <u>k nádržkám s inkoustem</u>.

Postup výměny

Potřebujete-li vyměnit nádržky s inkoustem, postupujte následovně.

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
- 2. Otevřete horní kryt (A).



- 3. Jakmile se na displeji LCD zobrazí zpráva, stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).
- 4. Vyberte možnost OK.

Držák tiskové hlavy se přesune do polohy pro výměnu.



1 Upozornění

 Držák tiskové hlavy nezastavujte ani s ním nepohybujte silou. Nedotýkejte se držáku tiskové hlavy, dokud se úplně nezastaví.

🄊 Důležité

- Nedotýkejte se kovových ani jiných částí uvnitř tiskárny.
- Ponecháte-li horní kryt otevřený více než 10 minut, držák tiskové hlavy se přesune doprava. V takovém případě horní kryt zavřete a znovu otevřete.
- 5. Vyjměte novou nádržku s inkoustem z balení.



🄊 Důležité

 S nádržkami s inkoustem zacházejte opatrně. Nedovolte, aby spadly na zem, a netlačte na ně nadměrnou silou. **6.** Sejměte oranžovou ochrannou krytku (B) ze spodní části nádržky s inkoustem (viz obrázek níže).



>>>> Důležité

- Netlačte na boční stěny nádržky s inkoustem. Pokud budete tlačit na boční stěny nádržky s inkoustem, může se inkoust vylít.
- Nedotýkejte se vnitřku ochranné krytky (B) ani otevřeného otvoru pro výstup inkoustu (C). Při dotyku si můžete inkoustem potřísnit ruce.
- Odstraněnou ochrannou krytku (B) se nesnažte znovu připevnit. Zlikvidujte ji v souladu s místními zákony a předpisy pro likvidaci spotřebního materiálu.
- 7. Pokud došel inkoust, vyměňte nádržku s inkoustem.

Stiskněte pojistku (D) a zvednutím vyjměte nádržku s inkoustem.



>>>> Důležité

- Nedotýkejte se jiných částí než nádržek s inkoustem.
- Manipulujte s nádržkou s inkoustem opatrně, abyste zabránili znečištění oděvu nebo okolí.
- Prázdnou nádržku s inkoustem zlikvidujte v souladu s místními zákony a předpisy pro zacházení s odpadem.

>>>> Poznámka

- Nevyjímejte dvě nebo více nádržek s inkoustem současně. Pokud vyměňujete více nádržek s inkoustem, vyměňujte nádržky s inkoustem postupně.
- 8. Vložte nádržku s inkoustem šikmo předním koncem do tiskové hlavy.

Ujistěte se, že poloha nádržky s inkoustem odpovídá značce.



9. Zatlačte na horní stranu nádržky s inkoustem, až nádržka s inkoustem zapadne pevně na své místo.



芝 Důležité

- Je-li nádržka s inkoustem instalována v nesprávné poloze, nelze tisknout. Zkontrolujte, zda instalujete nádržku s inkoustem ve správném pořadí podle etikety na držáku tiskové hlavy.
- Nelze tisknout, pokud nejsou nainstalovány všechny nádržky s inkoustem. Nainstalujte všechny nádržky s inkoustem.
- 10. Zavřete horní kryt.

Tiskárna začne automaticky promíchávat inkoust. Počkejte, dokud tiskárna nepřestane vydávat provozní hluk (což trvá maximálně asi 2 minuty).

🔊 Poznámka

- Pokud se po zavření horního krytu zobrazí na displeji LCD chybová zpráva, proveďte vhodnou akci.
 - Pokud dojde k chybě
- Při spuštění tisku po výměně nádržky s inkoustem začne tiskárna automaticky čistit tiskovou hlavu. Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce.
- Pokud není tisková hlava správně zarovnaná, jsou výsledkem nevyrovnané vytištěné přímé čáry nebo podobné symptomy. V takovém případě <u>nastavte tiskovou hlavu</u>.

Poznámky k nádržkám s inkoustem

芝 Důležité

- K výměně používejte nové nádržky s inkoustem. Instalace použitých nádržek s inkoustem může způsobit ucpání trysek. Zároveň má taková nádržka s inkoustem vliv na správné hlášení nutnosti výměny nádržky s inkoustem v tiskárně.
- Po nainstalování nádržku s inkoustem z tiskárny nevyjímejte a nenechávejte ji venku. Mohlo by dojít k vyschnutí nádržky s inkoustem a po opětovné instalaci by tiskárna nemusela pracovat správně. Pro zachování optimální kvality tisku doporučujeme nádržku s inkoustem vypotřebovat do šesti měsíců.

Poznámka

 Barevný inkoust může být spotřebováván i při tisku černobílého dokumentu nebo v případě, že je nastaven černobílý tisk. Při standardním nebo hloubkovém čištění tiskové hlavy (které může být potřeba k zachování výkonu tiskárny) jsou spotřebovávány všechny inkousty.

Je-li nádržka s inkoustem prázdná, ihned ji vyměňte.

Inkoust

Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý, a zobrazte obrazovku DOMŮ.

Pokud není zobrazena obrazovka DOMŮ, stiskněte tlačítko DOMŮ (HOME).

2. Na obrazovce DOMŮ vyberte oblast zobrazení stavu inkoustu a stiskněte tlačítko OK.



3. Zkontrolujte stav inkoustu.

Pokud jsou k dispozici informace o zbývající hladině inkoustu, zobrazí se v oblasti A symbol.



Dochází inkoust. Připravte novou nádržku s inkoustem.

😵 Došel inkoust. Vyměňte nádržku s inkoustem za novou nádržku s inkoustem.

🕐 Tato ikona se zobrazí, pokud není známa zbývající úroveň inkoustu.

🔊 Poznámka

- Výše uvedená obrazovka zobrazuje přibližné hladiny inkoustu.
- Chcete-li se dostat na stránky umožňující nákup inkoustu, vyberte na této obrazovce možnost
 Objednat ink. (Order ink now) a zobrazte kód QR. Náklady na připojení k Internetu hradí zákazník.
- Výběrem možnosti Č. modelu ink. (Ink model no.) zobrazíte obrazovku Číslo modelu inkoustu (Ink model number), na které se můžete podívat na čísla nádržek s inkoustem.
- · Stav inkoustu lze zkontrolovat na obrazovce počítače.
 - Kontrola stavu inkoustu z počítače (systém Windows)

Kontrola stavu inkoustu z počítače (macOS)

Tisková hlava

- Tisk testovacího vzorku trysek
- Kontrola testovacího vzorku trysek
- Čištění tiskové hlavy
- Hloubkové čištění tiskové hlavy
Tisk testovacího vzorku trysek

Pokud chcete zjistit, zda je inkoust z trysek tiskové hlavy normálně vystřikován, vytiskněte testovací vzorek trysek.

🄊 Poznámka

 Zbývá-li malé množství inkoustu, nevytiskne se testovací vzorek trysek správně. <u>Vyměňte nádržku</u> <u>s inkoustem</u>, ve které dochází inkoust.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
- 2. Do horního podavače vložte jeden list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
 - Vložení papíru do horního podavače
- 3. Na domovské obrazovce vyberte položku Údržba (Maintenance).
 - LCD a ovládací panel

Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).

4. Vyberte možnost Kontrola trysek (Nozzle Check).

Maintenance
Nozzle Check
Print Head Cleaning
Print Head Alignment
Roller Cleaning
Bottom Plate Cleaning

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

5. Vyberte možnost Ano (Yes).

Vytiskne se vzorek kontroly trysek a na displeji LCD se zobrazí dvě obrazovky pro potvrzení vzorku.

6. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.

Kontrola testovacího vzorku trysek

Zkontrolujte testovací vzorek trysek a v případě potřeby vyčistěte tiskovou hlavu.

1. Zkontrolujte, zda ve vzorku C nechybí čáry nebo zda ve vzorku D nejsou vodorovné bílé pruhy.



A: Bez chybějících čar / Bez vodorovných pruhů B: Chybí čáry / Vyskytují se vodorovné pruhy

2. Na potvrzovací obrazovce vyberte vzorek, který je blíže vytištěnému testovacímu vzorku trysek.



Pokud je výsledek A (nevyskytují se chybějící čáry ani vodorovné pruhy) jak ve vzorku C, tak ve vzorku D:

Čištění není nutné. Vyberte možnost Všechna A (All A), potvrďte zprávu a vyberte možnost OK.

Znovu se zobrazí obrazovka Údržba (Maintenance).

Jestliže je výsledek B (chybí čáry nebo se vyskytují vodorovné pruhy) ve vzorku C nebo ve vzorku D, případně obou vzorcích:

Je vyžadováno čištění. Vyberte možnost **Také B (Also B)** a potom na obrazovce potvrzení čištění vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Vyberte skupinu inkoustů, ve které se vyskytují chybějící čáry nebo vodorovné pruhy, u které proběhne čištění.

Čištění tiskové hlavy

>>>> Poznámka

 Inkoust CO je bezbarvý, jeho vzorek se proto tiskne přes černý vzorek. Zkontrolujte, zda se v tmavě šedých pruzích vzorku nevyskytují vodorovné pruhy (E).



Pokud se nevytiskne vzorek D nebo některá z barev ve vzorku C:



(Příklad: purpurový vzor nebyl vytištěn)

Je vyžadováno čištění. Vyberte možnost **Také B (Also B)** a potom na obrazovce potvrzení čištění vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Vyberte skupinu inkoustů, které se nevytiskly, u které bude provedeno čištění.

Čištění tiskové hlavy

Čištění tiskové hlavy

Pokud v testovacím vzorku trysek chybí čáry nebo v něm jsou vodorovné pruhy, vyčistěte tiskovou hlavu. Čištění zbaví trysky nánosu a obnoví stav tiskové hlavy. Při čištění tiskové hlavy se spotřebovává inkoust, proto čištění tiskových hlav provádějte jen v případě potřeby.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
- 2. Do horního podavače vložte jeden list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
 - Vložení papíru do horního podavače
- 3. Na domovské obrazovce vyberte položku Údržba (Maintenance).
 - LCD a ovládací panel

Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).

4. Vyberte možnost Čištění tiskové hlavy (Print Head Cleaning).

Maintenance
Nozzle Check
Print Head Cleaning
Print Head Alignment
Roller Cleaning
Bottom Plate Cleaning

Zobrazí se obrazovka Čištění tiskové hlavy (Print Head Cleaning).

5. Vyberte možnost Čištění (Cleaning).

Print Head Cleaning
Cleaning
Deep Cleaning

Zobrazí se obrazovka Čištění (Cleaning).

6. Vyberte skupinu inkoustů k čištění.

- Všechny barvy (All colors)
- Vzorek 1 (Pattern 1): PBK / GY / C / PC / MBK
- Vzorek 2 (Pattern 2): M / Y / PM / R / CO

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

7. Vyberte možnost Ano (Yes).

Tiskárna zahájí čištění tiskové hlavy.

Dokud nebude čištění tiskové hlavy v tiskárně dokončeno, neprovádějte žádné jiné akce. Čištění trvá přibližně 2 až 3 minuty.

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení tisku testovacího vzorku tisku.

8. Vyberte možnost Ano (Yes).

Vytiskne se testovací vzorek trysek.

9. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.

NY Poznámka

 Pokud jste tiskovou hlavu vyčistili dvakrát a problém stále není vyřešen, proveďte <u>hloubkové čištění</u> <u>tiskové hlavy</u>.

Hloubkové čištění tiskové hlavy

Pokud se kvalita tisku po standardním vyčištění tiskové hlavy nezlepší, proveďte hloubkové čištění tiskové hlavy. Při hloubkovém čištění tiskové hlavy se spotřebovává více inkoustu než při standardním čištění tiskové hlavy provádějte pouze tehdy, je-li to nezbytné.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
- 2. Do horního podavače vložte jeden list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
 - Vložení papíru do horního podavače
- 3. Na domovské obrazovce vyberte položku Údržba (Maintenance).
 - LCD a ovládací panel

Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).

4. Vyberte možnost Čištění tiskové hlavy (Print Head Cleaning).

Maintenance
Nozzle Check
Print Head Cleaning
Print Head Alignment
Roller Cleaning
Bottom Plate Cleaning

Zobrazí se obrazovka Čištění tiskové hlavy (Print Head Cleaning).

5. Vyberte možnost Hloubkové čištění (Deep Cleaning).

Print Head Cleaning
Cleaning
Deep Cleaning
<

Zobrazí se obrazovka Hloubkové čištění (Deep Cleaning).

6. Vyberte skupinu inkoustů k čištění.

- Všechny barvy (All colors)
- Vzorek 1 (Pattern 1): PBK / GY / C / PC / MBK
- Vzorek 2 (Pattern 2): M / Y / PM / R / CO

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

7. Vyberte možnost Ano (Yes).

Tiskárna spustí hloubkové čištění tiskové hlavy.

Dokud tiskárna nedokončí hloubkové čištění tiskové hlavy, neprovádějte žádné jiné akce. Čištění trvá přibližně 2 až 3 minuty.

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení tisku testovacího vzorku tisku.

8. Vyberte možnost Ano (Yes).

Vytiskne se testovací vzorek trysek.

9. Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, vyberte možnost OK.

10. Zkontrolujte testovací vzorek trysek.

Pokud se některá barva nevytiskne správně, vyměňte nádržku s inkoustem této barvy.

Pokud problém přetrvává, vypněte napájení a proveďte po 24 hodinách další hloubkové čištění tiskové hlavy.

Pokud problém nadále přetrvává, může být tisková hlava poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Provádění funkcí údržby z počítače (systém macOS)

- Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě
- Čištění tiskových hlav
- Kontrola stavu inkoustu z počítače
- Tisk testovacího vzorku trysek

Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě

Pomocí Vzdáleného UR můžete provést údržbu tiskárny a měnit její nastavení. Vzdálené UR můžete otevřít následovně.

- 1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny a skenery (Printers & Scanners).
- V seznamu tiskáren zvolte svůj model tiskárny a klepněte na možnost Volby a materiály...
 (Options & Supplies...).
- Na kartě Obecné (General) klepněte na tlačítko Zobrazit webovou stránku tiskárny... (Show Printer Webpage...).

Vzdálené UR se spustí.

Poznámka

- Při používání tiskárny přes připojení USB se položka Zobrazit webovou stránku tiskárny...
 (Show Printer Webpage...) nezobrazí.
- Po spuštění Vzdáleného UR může být nutné zadat heslo. V takovém případě zadejte heslo a klepněte na tlačítko OK. Pokud heslo neznáte, klepněte na tlačítko Informace o heslu a souborech cookie (Passwords and cookies).

Příbuzná témata

- Čištění tiskových hlav
- Kontrola stavu inkoustu z počítače
- Tisk testovacího vzorku trysek
- Správa napájení tiskárny
- Snížení hluku tiskárny

Čištění tiskových hlav

Funkce hloubkového čištění a čištění tiskových hlav slouží k vyčištění trysek tiskové hlavy. Čištění tiskové hlavy použijte, pokud výsledky tisku nejsou uspokojivé nebo když se některá barva netiskne, přestože zbývá dostatek inkoustu.

Čištění (Cleaning)

1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).

2. Klepněte na tlačítko Čištění (Cleaning).

Po otevření dialogového okna vyberte skupinu inkoustů, u které chcete čištění provést. Před spuštěním čištění ověřte následující:

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete kryt tiskárny. U každého inkoustu zkontrolujte následující položky. V případě potřeby poté proveďte Čištění (Cleaning).

- Obsahuje nádržka zbývající inkoust?
- · Zastrčili jste nádržku s inkoustem zcela dovnitř, dokud se neozvalo klapnutí?
- Pokud je na nádržce oranžová páska, byla zcela odlepena? Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
- · Nainstalovali jste nádržky s inkoustem ve správné poloze?

3. Proveďte čištění

Klepněte na tlačítko Ano (Yes).

Zahájí se čištění tiskové hlavy.

4. Dokončete čištění

Následně se zobrazí zpráva informující o vytištění kontrolního vzorku trysek.

5. Zkontrolujte výsledky

Klepněte na tlačítko **Ano (Yes)** a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko **Ne (No)**.

Pokud jedno čištění hlavy nevyřeší potíže s tiskovou hlavou, opakujte čištění ještě jednou.

🅦 Důležité

Během Čištění (Cleaning) je spotřebováno malé množství inkoustu. Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Čištění provádějte pouze v případě nutnosti.

Hloubkové čištění (Deep Cleaning)

Hloubkové čištění (Deep Cleaning) je důkladnější než běžné čištění. Hloubkové čištění proveďte tehdy, pokud problémy s tiskovou hlavou nevyřeší ani dva pokusy o Čištění (Cleaning).

1. Ve <u>Vzdáleném UR</u> vyberte možnost **Programy (Utilities)**.

2. Klepněte na tlačítko Hloubkové čištění (Deep Cleaning).

Po otevření dialogového okna vyberte skupinu inkoustů, u které chcete hloubkové čištění provést. Před spuštěním hloubkového čištění ověřte následující:

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete kryt tiskárny.

U každého inkoustu zkontrolujte následující položky. V případě potřeby poté proveďte **Hloubkové** čištění (Deep Cleaning).

- Obsahuje nádržka zbývající inkoust?
- · Zastrčili jste nádržku s inkoustem zcela dovnitř, dokud se neozvalo klapnutí?
- Pokud je na nádržce oranžová páska, byla zcela odlepena?
 Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
- Nainstalovali jste nádržky s inkoustem ve správné poloze?

3. Proveďte hloubkové čištění

Klepněte na tlačítko Ano (Yes).

Spustí se hloubkové čištění tiskové hlavy.

4. Dokončete hloubkové čištění

Následně se zobrazí zpráva informující o vytištění kontrolního vzorku trysek.

5. Zkontrolujte výsledky

Klepněte na tlačítko **Ano (Yes)** a zkontrolujte, zda se kvalita tisku zlepšila. Proces kontroly můžete zrušit klepnutím na tlačítko **Ne (No)**.

🄊 Důležité

Hloubkové čištění (Deep Cleaning) spotřebuje větší množství inkoustu než Čištění (Cleaning).
 Častým čištěním tiskové hlavy velmi rychle spotřebujete zásoby inkoustu v tiskárně. Čištění provádějte pouze v případě nutnosti.

>>>> Poznámka

 Pokud po provedení procesu Hloubkové čištění (Deep Cleaning) nenastane zlepšení, vypněte tiskárnu, počkejte 24 hodin a poté Hloubkové čištění (Deep Cleaning) zopakujte. Pokud se tisk opět nezlepší, pravděpodobně došel inkoust nebo se opotřebovala tisková hlava. Podrobné informace o nutných nápravných opatřeních naleznete v části "<u>Není vystřikován inkoust</u>".

Příbuzné téma

Tisk testovacího vzorku trysek

Kontrola stavu inkoustu z počítače

Podle potřeby můžete zjistit podrobné informace, například zbývající hladinu inkoustu a typy nádržek s inkoustem vašeho modelu.

Pokud ve <u>Vzdáleném UR</u> vyberete možnost **Stav tiskárny (Printer status)**, zobrazí se obrázek popisující stav inkoustu.

Odhadovaná hladina inkoustu (Estimated ink levels)

Můžete zkontrolovat typy a úrovně inkoustu.

Pokud dochází inkoust nebo dojde k chybě, protože došel inkoust, zobrazí se ikona upozornění.

Č. modelu ink. (Ink model number)

Podle potřeby zde můžete vyhledat vhodnou nádržku s inkoustem pro vaši tiskárnu.

Poznámka

• Ke kontrole stavu inkoustu můžete také otevřít místní nabídku dialogového okna Tisk a vybrat možnost **Materiály (Supply Levels)**.

Tisk testovacího vzorku trysek

Funkce kontroly trysek umožňuje vytištěním kontrolního vzorku zkontrolovat, zda pracuje tisková hlava správně. Vytiskněte vzorek, pokud tisk slábne nebo pokud se některá barva netiskne.

Kontrola trysek (Nozzle Check)

- 1. Ve Vzdáleném UR vyberte možnost Programy (Utilities).
- 2. Klepněte na tlačítko Kontrola trysek (Nozzle Check).

Zobrazí se žádost o potvrzení. Před vytištěním kontrolního vzorku trysek ověřte následující:

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete kryt tiskárny.

- Obsahuje nádržka zbývající inkoust?
- · Zastrčili jste nádržku s inkoustem zcela dovnitř, dokud se neozvalo klapnutí?
- Pokud je na nádržce oranžová páska, byla zcela odlepena?
 Zbytky pásky zablokují výstup inkoustu.
- Nainstalovali jste nádržky s inkoustem ve správné poloze?
- 3. Vložte papír do tiskárny

Do horního podavače vložte jeden list běžného papíru velikosti A4.

4. Vytiskněte kontrolní vzorek trysek

Klepněte na tlačítko **Ano (Yes)**. Tisk kontrolního vzorku trysek se spustí.

5. Zkontrolujte výsledek tisku

Po otevření dialogového okna ověřte výsledky tisku. Pokud se vzorek vytiskl správně, klepněte na tlačítko **Všechna A (All A)**.

Pokud je tisk rozmazaný nebo se části vzorku nevytiskly, vyčistěte tiskovou hlavu klepnutím na tlačítko **Také B (Also B)**.

Příbuzné téma

Čištění tiskových hlav

Čištění tiskárny

- Čištění externích povrchů
- Čištění válečků podavače papíru
- Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)

Čištění externích povrchů

Používejte pouze jemný suchý hadřík, jako například hadřík čištění brýlí, a opatrně otřete prach z povrchu. Je-li třeba, před čištěním hadřík uhlaďte.

🅦 Důležité

- Před čištěním tiskárny nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel.
- K čištění nepoužívejte papírové kapesníky, papírové utěrky, hrubé tkaniny nebo podobné materiály, aby nedošlo k poškrábání povrchu. Prach a jemná vlákna z papírových utěrek by mohla zůstat v tiskárně a způsobit potíže, jako je zablokovaná tisková hlava nebo špatný tisk.
- Nikdy k čištění tiskárny nepoužívejte těkavé látky, jako jsou ředidla, benzen, aceton nebo jakékoli jiné chemické čisticí látky – mohlo by dojít k poruše nebo poškození povrchu tiskárny.

Čištění válečků podavače papíru

Pokud se váleček podavače papíru zašpiní nebo se na něj přilepí papírový prach, nemusí být papír podáván správně. V takovém případě vyčistěte váleček podavače papíru. Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.

Připravte si:

Pro horní podavač: tři listy běžného papíru formátu A4 nebo Letter

Pro zásobník ručního podavače: jeden list běžného papíru formátu A4 nebo Letter

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
- 2. Na domovské obrazovce vyberte položku Údržba (Maintenance).
 - LCD a ovládací panel

Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).

3. Vyberte možnost Čištění válečku (Roller Cleaning).

Maintenance
Nozzle Check
Print Head Cleaning
Print Head Alignment
Roller Cleaning
Bottom Plate Cleaning

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

- 4. Vyberte možnost Ano (Yes).
- Vyberte zdroj papíru (Horní podavač (Top feed) nebo Ruční zásobn. (Manual tray)) pro čištění válečku podavače papíru.

Pokud je vybrána možnost Ruční zásobn. (Manual tray), přejděte na krok 8.

6. Vyberte možnost Bez čištění (No wiping).

Roller Cleaning
No wiping
Wipe with cloth

7. Vyjměte veškerý papír z horního podavače a stiskněte tlačítko OK.

Váleček podavače papíru se při čištění otáčí bez papíru.

Jakmile se váleček podavače papíru přestane otáčet, je čištění dokončeno.

8. Postupuje podle pokynů ve zprávě a vložte běžný papír velikosti A4 nebo Letter do zdroje papíru, který jste vybrali v kroku 5.

Vložte do horního podavače tři listy papíru nebo vložte do zásobníku ručního podavače jeden list papíru.

- Vložení papíru do horního podavače
- Vložení papíru do zásobníku ručního podavače
- 9. Vyberte možnost OK.

Tiskárna zahájí čištění. Čištění bude dokončeno po vysunutí papíru.

10. Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, vyberte možnost **OK**.

Nev Poznámka

- Pokud problém přetrvává i po provedení výše popsaného čištění pomocí možnosti Bez čištění (No wiping), otřete váleček podavače papíru vlhkým hadříkem.
 - Otírání válečků podavače papíru vlhkým hadříkem

Otírání válečků podavače papíru vlhkým hadříkem

 Na obrazovce Čištění válečku (Roller Cleaning) vyberte možnost Čištění hadříkem (Wipe with cloth).



- 2. Zkontrolujte zprávu a vyberte možnost OK.
- 3. Vyjměte veškerý papír z horního podavače a stiskněte tlačítko OK.
- 4. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
- **5.** Zkontrolujte, zda nesvítí kontrolka **ZAPNOUT (ON)** a otřete váleček podavače papíru vlhkým hadříkem.

Navlhčeným hadříkem nebo podobným materiálem otřete váleček podavače papíru (A) v horním podavači. Nedotýkejte se prsty válečku podavače papíru, váleček otírejte během otáčení hřídelem (B) prsty.





- Pokud se hřídel neotáčí, vypněte tiskárnu a opět ji zapněte.
- 6. Po otření vlhkým hadříkem stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).
- 7. Znovu proveďte čištění válečku podavače papíru (Bez čištění (No wiping)).

🔊 Poznámka

 Pokud dojde k odeslání tiskových dat do tiskárny během čištění válečku podavače papíru pomocí možnosti Čištění hadříkem (Wipe with cloth), nastavení automatického zapnutí se deaktivuje i v případě, že bude automatické zapnutí aktivováno. V tomto případně nastavte tiskárnu tak, aby se opět automaticky zapínala.

Pomocí tiskárny

Nastavení šetření energie

Pomocí počítače

- Správa napájení tiskárny (systém Windows)
- Správa napájení tiskárny (macOS)

Pokud se problém po čištění válečku podavače papíru nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní centrum společnosti Canon s žádostí o opravu.

Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)

Odstraňte skvrny z vnitřku tiskárny. Pokud se znečistí vnitřek tiskárny, může docházet ke znečištění papíru při tisku. Doporučujeme proto provádět pravidelné čištění.

Připravte si: list běžného papíru formátu A4 nebo Letter*

- * Použijte nový list papíru.
 - 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - 2. Na domovské obrazovce vyberte položku Údržba (Maintenance).
 - LCD a ovládací panel

Zobrazí se obrazovka Údržba (Maintenance).

3. Vyberte možnost Čištění spodní desky (Bottom Plate Cleaning).

Maintenance
Nozzle Check
Print Head Cleaning
Print Head Alignment
Roller Cleaning
Bottom Plate Cleaning

Zobrazí se potvrzovací obrazovka.

- 4. Vyberte možnost Ano (Yes).
- **5.** Postupujte podle pokynů ve zprávě a odstraňte veškerý papír z horního podavače. Potom vyberte možnost **OK**.
- Přeložte běžný papír velikosti A4 nebo Letter podél kratší strany na třetiny, rozbalte jej a vyberte možnost OK.



7. Vložte tento list papíru na šířku do horního podavače otevřenou stranou směrem k sobě.



8. Vyberte možnost OK.

Papír je podán do tiskárny a při průchodu čistí vnitřek tiskárny.

Zkontrolujte složené části vysunutého papíru. Jsou-li ušpiněné inkoustem, zopakujte čištění spodní desky.

9. Jakmile se zobrazí zpráva o dokončení, vyberte možnost OK.



• Při opětovném čištění spodní desky nezapomeňte použít nový list papíru.

Pokud problém není vyřešen ani po opakovaném vyčištění, mohou být znečištěny výstupky uvnitř tiskárny. Setřete z výstupků veškerý inkoust pomocí hadříku z bavlny nebo podobného materiálu.

🅦 Důležité

• Před čištěním tiskárny nezapomeňte vypnout napájení a odpojit napájecí kabel.



Ostatní údržba

Přeprava tiskárny

Přeprava tiskárny

Při přepravě tiskárny kvůli její opravě nebo během stěhování dodržujte následující pokyny.

🄊 Důležité

- Zabalte tiskárnu do pevné krabice tak, aby bylo umístěno dnem dolů. Použijte dostatečné množství ochranného materiálu, aby přeprava byla bezpečná.
- Ponechte tiskovou hlavu a nádržku s inkoustem nainstalované v tiskárně a vypněte napájení tlačítkem ZAPNOUT (ON). To umožní tiskárně automaticky zakrýt tiskovou hlavu, aby byla chráněna před vysycháním.
- Krabici se zabalenou tiskárnou nenaklápějte a neobracejte na bok ani vzhůru nohama. Během přepravy by se mohl vylít inkoust a poškodit tiskárnu.
- Pokud odesíláte tiskárnu prostřednictvím pošty nebo jiného přepravce, označte balík nápisem "TOUTO STRANOU NAHORU". Zajistíte tak přepravu tiskárny v poloze dnem dolů. Dodejte také označení "KŘEHKÉ" nebo "OPATRNĚ".



- 1. Vypněte tiskárnu.
- 2. Ověřte, že kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, a odpojte napájecí kabel.

>>>> Důležité

- Neodpojujte tiskárnu, pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí nebo bliká, mohlo by dojít k poškození tiskárny a tiskárna nebude moci dále tisknout.
- **3.** Zasuňte zásobníky.
- 4. Odpojte kabel tiskárny od počítače a tiskárny a pak od tiskárny odpojte napájecí kabel.
- **5.** Zajistěte všechny kryty tiskárny lepicí páskou, aby se při přenášení neotevřely. Poté tiskárnu zabalte do plastikového pytle.
- 6. Při balení tiskárny do krabice přiložte na obě strany tiskárny ochranný materiál.

Technické údaje

- Technické údaje
- Oblast tisku

Obecné technické údaje

Rozhraní	Port USB:
	USB Hi-Speed *
	Port sítě:
	Kabelová síť LAN: 100BASE-TX / 10BASE-T
	Wi-Fi: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
	* Je vyžadován počítač plně kompatibilní se specifikací rozhraní USB Hi- Speed. Protože rozhraní USB Hi-Speed je plně zpětně kompatibilní s rozhra- ním USB 1.1, lze je použít i pro zařízení USB 1.1.
	USB a síť lze používat současně.
	Wi-Fi a kabelovou síť LAN nelze používat současně.
Provozní prostředí	Teplota: 5 až 35 °C (41 až 95 °F)
	Vlhkost: 10 až 90 % RH (bez kondenzace)
	* Výkon tiskárny se může za určitých teplot nebo vlhkosti snížit.
	Doporučené podmínky:
	Teplota: 15 až 30 °C (59 až 86 °F)
	Vlhkost: 10 až 80 % RH (bez kondenzace)
	* Informace o teplotě a vlhkosti týkající se papírů, jako například fotografického papíru, naleznete na příslušných obalech nebo dodávaných pokynech.
Skladovací prostředí	Teplota: 0 až 40 °C (32 až 104 °F)
	Vlhkost: 5 až 95 % RH (bez kondenzace)
Napájení	Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz
	(Dodávaný napájecí kabel je určen pouze pro zemi nebo oblast nákupu.)
Spotřeba el. energie	Tisk: 16 W nebo méně *1
	Pohotovostní režim (minimální): max. 1,0 W *1*2
	VYPNUTO: max. 0,2 W
	*1 Připojení k počítači pomocí rozhraní USB
	*2 Prodlevu před přechodem do úsporného režimu nelze změnit.
Vnější rozměry (Š x H x V)	Přibližně 639 x 379 x 200 mm (přibližně 25,2 x 15 x 7,9 palců)
	* Se zasunutými zásobníky.
Hmotnost	Přibližně 14,4 kg (31,6 lb)
	* S nainstalovanou tiskovou hlavou a nádržkami s inkoustem.

Technické údaje sítě

Komunikační protokol	SNMP, HTTP, TCP/IP (IPv4/IPv6)
Kabelová síť LAN (Wired LAN)	Podporované standardy: IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE- T)
	Přenosová rychlost: 10 Mb/s / 100 Mb/s (automatické přepínání)
	Zabezpečení: IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)
Wi-Fi	Podporované standardy: IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a
	Frekvenční pásmo: 2,4 GHz / 5 GHz
	Kanál:
	2,4 GHz: 1-11 nebo 1-13
	5 GHz: W52, W53, W56 nebo W58
	* Přímé bezdrátové připojení nelze používat v 5GHz pásmu.
	* Frekvenční pásmo a dostupné kanály se v závislosti na zemi nebo oblasti liší.
	Vzdálenost komunikace: V interiéru 50 m / 164 stop
	* Efektivní dosah závisí na prostředí instalace a na umístění.
	Zabezpečení:
	WEP (64/128 bitů)
	WPA-PSK (TKIP/AES)
	WPA2-PSK (TKIP/AES)
	Nastavení:
	WPS (metoda Konfigurace stisknutím tlačítka/pomocí kódu PIN)
	Snadné bezdrát. připojení

Minimální systémové požadavky

Odpovídá požadavkům operačních systémů, pokud jsou vyšší než zde uvedené údaje.

Windows

Operační systém	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
	Poznámka: správné fungování lze zaručit pouze u počítače s předinstalova- ným systémem Windows 7 nebo novějším.
	Ovladač tiskárny, IJ Printer Assistant Tool a IJ Network Device Setup Utility podporují následující operační systémy:
	Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 a Windows Server 2019.
Místo na disku	2,0 GB nebo více
	Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
	Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.

macOS

Operační systém	OS X 10.11.6, macOS 10.12 - macOS 10.15
Místo na disku	1,5 GB nebo více
	Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru.
	Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.
	Poznámka: Pro instalaci dodávaného softwaru. Nezbytná velikost místa na disku se může bez upozornění změnit.

Další podporované OS

iOS, Android

Některé funkce nemusí být ve vybraných podporovaných operačních systémech dostupné.

Podrobné informace naleznete na webu společnosti Canon.

Kompatibilita pro tisk z mobilního telefonu

Apple AirPrint

Google Cloud Print

PIXMA Cloud Link

Mopria Print Service

- Instalace softwaru v systému Windows vyžaduje připojení k internetu nebo disk CD-ROM.
- macOS: U systému macOS je během instalace softwaru vyžadováno připojení k Internetu.
- Připojení k internetu vyžadují všechny uživatelské příručky.

Pokyny v této příručce se mohou bez upozornění změnit.

Oblast tisku

- Oblast tisku
- Standardní velikosti
- Velikosti pro papír s okrajem 25 mm (0,98 palců)
- Potisknutelné disky

Oblast tisku

Kvůli zachování vysoké kvality tisku ponechává tiskárna prázdný prostor u okrajů papíru. Oblast určená pro tisk se nachází mezi tímto prostorem.

Oblast tisku 🛄 : V této oblasti můžete tisknout.



🄊 Poznámka

- Vyberete-li možnost tisku bez ohraničení, můžete dokumenty vytisknout bez okrajů.
- Při tisku bez ohraničení může na okrajích dojít k mírnému oříznutí, protože tisknutý obraz se zvětšuje, aby pokryl celou stránku.
- Při tisku bez ohraničení vyberte v položce Nastavení tisku (Print settings) v části Nastavení zařízení (Printer settings) možnost Úroveň zvětšení pro tisk bez ohr. (Magnification level for borderless) a určete velikosti částí obrázků, které budou přesahovat mimo papír.

Nastav. tisku

- · Pro tisk bez ohraničení používejte následující typy papíru:
 - Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
 - Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II < PP-201/PP-208/PP-301>
 - Photo Paper Pro Luster <LU-101>
 - · Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
 - Matný fotografický papír Matte Photo Paper <MP-101>*1
 - Photo Paper Pro Premium Matte < PM-101>*1
 - Premium Fine Art Smooth < FA-SM1><u>*1</u>
 - Premium Fine Art Rough < FA-RG1><u>*1</u>
 - Blahopřání
 - Tvrdý papír

*1 V závislosti na nastavení tisku může být tisk bez ohraničení zakázán. Chcete-li tisk bez ohraničení povolit, zrušte omezení okrajů.

- Dialogové okno Možnosti tisku (systém Windows)
- <u>Rozšířená nastavení papíru</u> (macOS)

Při použití jiného typu papíru k tisku bez okrajů může dojít k podstatnému zhoršení kvality tisku nebo ke změnám odstínů barev.

• Tisk bez ohraničení není možný u papírů velikosti A5, B5, B4 nebo Legal ani u běžného papíru.

 V závislosti na typu papíru může tisk bez ohraničení snížit kvalitu tisku na horním a dolním okraji papíru, případně v těchto částech může být tisk rozmazaný.

Standardní velikosti

Velikost	Oblast tisku (šířka x výška)
Letter	203,2 x 271,4 mm (8,00 x 10,69 palce)
Legal	203,2 x 347,6 mm (8,00 x 13,69 palce)
28 x 43 cm (11 x 17 palců)	272,6 x 423,8 mm (10,73 x 16,69 palců)
A5	141,2 x 202,0 mm (5,56 x 7,95 palce)
A4	203,2 x 289,0 mm (8,00 x 11,38 palce)
A3	290,2 x 412,0 mm (11,43 x 16,22 palců)
A3+	322,2 x 475,0 mm (12,69 x 18,70 palců)
В5	175,2 x 249,0 mm (6,90 x 9,80 palce)
В4	250,2 x 356,0 mm (9,85 x 14,02 palců)
10 x 15 cm (4 x 6 palců)	94,8 x 144,4 mm (3,73 x 5,69 palce)
13 x 18 cm (5 x 7 palců)	120,2 x 169,8 mm (4,73 x 6,69 palce)
18 x 25 cm (7 x 10 palců)	171,0 x 246,0 mm (6,73 x 9,69 palců)
20 x 25 cm (8 x 10 palců)	196,4 x 246,0 mm (7,73 x 9,69 palce)
25 x 30 cm (10 x 12 palců)	247,2 x 296,8 mm (9,73 x 11,69 palců)
210 x 594 mm (8,27 x 23,39 palců)	203,2 x 586,0 mm (8,00 x 23,07 palců)
Čtverec 13 x 13 cm 5 x 5 palců	115,0 x 115,0 mm (4,53 x 4,53 palce)
30 x 30 cm (12 x 12 palců)	298,0 x 296,8 mm (11,73 x 11,68 palců)



Collast tisku

Formáty Letter, Legal

A: 3,0 mm (0,12 palce) B: 5,0 mm (0,20 palce) C: 6,4 mm (0,25 palce) D: 6,3 mm (0,25 palce)

Čtverec 13 x 13 cm 5 x 5 palců

A: 6,0 mm (0,24 palce) B: 6,0 mm (0,24 palce) C: 6,0 mm (0,24 palce) D: 6,0 mm (0,24 palce)

Jiný než Letter, Legal nebo čtverec 13 x 13 cm (5" x 5")

A: 3,0 mm (0,12 palce) B: 5,0 mm (0,20 palce) C: 3,4 mm (0,13 palce) D: 3,4 mm (0,13 palce)

Velikosti pro papír s okrajem 25 mm (0,98 palců)

Je-li vybrán umělecký papír s okraji 25 mm (0,98 palců), neumožňuje tiskárna tisk na horní a dolní okraj papíru o velikosti 25 mm (0,98 palců). Před tiskem proto doporučujeme zkontrolovat oblast tisku na obrazovce náhledu.

Pokud se tisková hlava otírá o horní a dolní okraj papíru a způsobuje šmouhy, můžete tomu zabránit použitím papíru s okrajem 25 mm (0,98 palců).

Při použití následujícího papíru tiskne tiskárna na velikost papíru s okraji 25 mm (0,98 palců) v závislosti na nastavení tisku. Chcete-li tisknout na jiné velikost stránky, zrušte omezení okrajů.

- Matný fotografický papír Matte Photo Paper < MP-101>
- Photo Paper Pro Premium Matte < PM-101>
- Premium Fine Art Smooth < FA-SM1>
- Premium Fine Art Rough < FA-RG1>
- Dialogové okno Možnosti tisku (systém Windows)
- <u>Rozšířená nastavení papíru</u> (macOS)

Velikost	Oblast tisku (šířka x výška)
Letter (okraj 25 mm (0,98 palců))	203,2 x 229,4 mm (8,00 x 9,03 palců)
28 x 43 cm (11" x 17") (okraj 25 mm (0,98 palců))	272,6 x 381,8 mm (10,73 x 15,03 palců)
A4 (okraj 25 mm (0,98 palců))	203,2 x 247,0 mm (8,00 x 9,72 palců)
A3 (okraj 25 mm (0,98 palců))	290,2 x 370,0 mm (11,43 x 14,57 palců)
A3+ (okraj 25 mm (0,98 palců))	322,2 x 433,0 mm (12,69 x 17,05 palců)
210 x 594 mm (8,27 x 23,39 palců) (okraj 25 mm (0,98 pa- lců))	203,2 x 544,0 mm (8,00 x 21,42 palců)



Oblast tisku

Letter

A: 25,0 mm (0,98 palců)

B: 25,0 mm (0,98 palců) C: 6,4 mm (0,25 palce) D: 6,3 mm (0,25 palce)

Jiná velikost než Letter

- A: 25,0 mm (0,98 palců)
- B: 25,0 mm (0,98 palců)
- C: 3,4 mm (0,13 palce)
- D: 3,4 mm (0,13 palce)

Potisknutelné disky

Oblast tisku potisknutelného disku se nachází ve vzdálenosti 17 mm (0,67 palce) od vnitřního poloměru do vzdálenosti 1 mm (0,04 palce) od vnějšího poloměru potisknutelného disku.



B: 1,0 mm (0,04 palce)
Bezpečnost

- Bezpečnostní opatření
- Informace o předpisech
- ► WEEE (EU&EEA)
- > Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny
- Právní omezení tisku

Bezpečnostní opatření

Bezpečnostní opatření

• Tato příručka obsahuje důležitá upozornění a bezpečnostní opatření týkající se tiskárny.

Tiskárnu nepoužívejte jinými způsoby, než jaké jsou popsány v přiložených příručkách. V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo jiným neočekávaným nehodám.

Značky bezpečnostních standardů a prohlášení platí pouze pro podporovaná napětí a frekvence v příslušných zemích nebo regionech.

🛝 Varování

• Uživatelé s kardiostimulátory:

Tento výrobek vyzařuje nízkoúrovňový magnetický tok. Pokud máte neobvyklé pocity, vzdalte se od výrobku a informujte se u svého lékaře.

• Tiskárnu nepoužívejte v následujících případech:

Ihned přestaňte tiskárnu používat, odpojte ji od elektrické sítě a kontaktujte váš místní servis se žádostí o opravu.

- Kovové předměty nebo kapaliny vnikly do vnitřních částí tiskárny.
- Tiskárna vydává kouř, podivný zápach nebo neobvyklé zvuky.
- Napájecí kabel nebo zástrčka se přehřály nebo byly přerušeny, ohnuty či jiným způsobem poškozeny.
- Nedodržení následujících pokynů může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění:
 - Neumisťujte výrobek do blízkosti hořlavých rozpouštědel, jako je alkohol nebo ředidlo.
 - Neotevírejte ani neupravujte tiskárnu.
 - Používejte pouze napájecí kabel/kabely dodané s tiskárnou. Nepoužívejte tyto kabely s jinými zařízeními.
 - Nepřipojujte zařízení k jiným napětím nebo frekvencím, než pro jaké bylo určeno.
 - Zapojte napájecí kabel úplně do zástrčky.
 - Nepřipojujte a neodpojujte napájecí kabel mokrýma rukama.
 - Nepoškozujte napájecí kabel zkroucením, zauzlováním, svázáním, vytažením nebo nadměrným ohnutím.
 - Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
 - Nezapojujte do jediné zásuvky elektrické sítě více napájecích kabelů. Nepoužívejte více prodlužovacích kabelů.
 - Neponechávejte tiskárnu za bouřky zapojenou do elektrické sítě.
 - Při čištění vždy odpojte napájecí kabel a ostatní kabely. K čištění nepoužívejte hořlavé spreje nebo kapaliny, jako je líh či ředidla.
 - Jednou za měsíc napájecí kabel odpojte, abyste mohli zkontrolovat, jestli se nepřehřívá, nekoroduje, není ohnutý, poškrábaný, popraskaný nebo jinak poškozený.

🛝 Upozornění

- Během tisku nevkládejte ruce do tiskárny.
- Nedotýkejte se tiskové hlavy nebo jiných kovových součástí ihned po tisku.
- Inkoust

- · Inkoust udržujte mimo dosah dětí.
- Dojde-li k náhodnému olíznutí nebo spolknutí inkoustu, vypláchněte si ústa a vypijte jednu nebo dvě sklenice vody. Dojde-li k podráždění nebo nevolnosti, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- V případě, že se inkoust dostane do kontaktu s očima, ihned vypláchněte oči vodou. V případě, že se inkoust dostane do kontaktu s pokožkou, ihned si omyjte postižené místo mýdlem a vodou.
 Pokud podráždění očí nebo pokožky přetrvává, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Všeobecné poznámky

Výběr umístění

Podrobnosti o provozních podmínkách viz "Technické údaje" v materiálu Příručka online.

- Tiskárnu neinstalujte do míst, která jsou nestabilní nebo vystavená nadměrným vibracím.
- Tiskárnu neinstalujte na místech, která jsou velmi horká (místa na přímém slunečním světle a místa v blízkosti topných těles), velmi vlhká nebo prašná, resp. jde o venkovní prostředí.
- Tiskárnu neumisťujte na silnou rohožku nebo koberec.
- Tiskárnu neumisťujte až ke stěně.

Napájení

- Za všech okolností udržujte dostupnou oblast okolo zásuvky elektrické sítě, abyste mohli v případě potřeby snadno odpojit napájecí kabel.
- Nikdy nevytahujte zástrčku napájecího kabelu taháním za kabel samotný.

Všeobecné poznámky

- Tiskárnu nenaklánějte, nestavte na kratší stranu, ani ji neotáčejte horní stranou dolů. Mohlo by dojít k úniku inkoustu.
- Na horní stranu tiskárny nepokládejte žádné předměty. Buďte obzvláště opatrní, abyste se vyhnuli kovovým předmětům, jako jsou sponky na papír a svorky, resp. nádoby obsahující hořlavé kapaliny, jako je například alkohol nebo ředidlo.
- Nepokoušejte se otevírat, demontovat nebo upravovat nádržky s inkoustem. Může dojít k úniku inkoustu a poškození tiskárny.
- Nevhazujte tiskové hlavy ani nádržky s inkoustem do ohně.

Informace o předpisech

Interferenční rušení

Tiskárnu nepoužívejte v blízkosti lékařských zařízení nebo jiných elektronických zařízení. Signály z tiskárny mohou narušovat správnou činnost těchto zařízení.

WEEE (EU&EEA)

Only for European Union and EEA (Norway, Iceland and Liechtenstein)



These symbols indicate that this product is not to be disposed of with your household waste, according to the WEEE Directive (2012/19/EU), the Battery Directive (2006/66/EC) and/or national legislation implementing those Directives. If a chemical symbol is printed beneath the symbol shown above, in accordance with the Battery Directive, this indicates that a heavy metal (Hg = Mercury, Cd = Cadmium, Pb = Lead) is present in this battery or accumulator at a concentration above an applicable threshold specified in the Battery Directive. This product should be handed over to a designated collection point, e.g., on an authorized one-for-one basis when you buy a new similar product or to an authorized collection site for recycling waste electrical and electronic equipment (EEE) and batteries and accumulators. Improper handling of this type of waste could have a possible impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances that are generally associated with EEE. Your cooperation in the correct disposal of this product will contribute to the effective usage of natural resources. For more information about the recycling of this product, please contact your local city office, waste authority, approved scheme or your household waste disposal service or visit www.canon-europe.com/weee, or www.canon-europe.com/battery.

Nur für Europäische Union und EWR (Norwegen, Island und Liechtenstein)



Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie (2012/19/EU; Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen Grenzwert liegt. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die generell mit Elektro- und Elektronik-Altgeräten in Verbindung stehen, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch Ihre Mitarbeit bei der umweltgerechten Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihr örtliches

Entsorgungsunternehmen oder besuchen Sie www.canon-europe.com/weee, oder www.canon-europe.com/battery.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives. Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indigue la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive. Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre écoorganisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)



Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet bij het normale huisvuil mag worden weggegooid. Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de genoemde richtlijn overschrijdt. Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product, of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw plaatselijke gemeente,

afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canoneurope.com/weee, of www.canon-europe.com/battery.

Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)



Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional. Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva. Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/ weee, o www.canon-europe.com/battery.

Només per a la Unió Europea i a l'Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein)



Aquests símbols indican que aquest producte no s'ha de llençar amb les escombraries de la llar, d'acord amb la RAEE (2012/19/UE), la Directiva relativa a piles i acumuladors (2006/66/CE) i la legislació nacional que implementi aquestes directives. Si al costat d'aquest símbol hi apareix imprès un símbol químic, segons especifica la Directiva relativa a piles i acumuladors, significa que la bateria o l'acumulador conté un metall pesant (Hg = mercuri, Cd = cadmi, Pb = plom) en una concentració superior al límit aplicable especificat en la Directiva. Aquest producte s'hauria de lliurar en un dels punts de recollida designats, com per exemple, intercanviant un per un en comprar un producte similar o lliurant-lo en un lloc de recollida autoritzat per al reciclatge de residus d'aparells elèctrics i electrònics (RAEE) i piles i acumuladors. La manipulació inadequada d'aquest tipus de residus podria tenir un impacte negatiu en l'entorn i en la salut humana, a causa de les substàncies potencialment perilloses que normalment estan associades a l'RAEE. La vostra cooperació a l'hora de rebutjar correctament aquest producte contribuirà a la utilització efectiva dels recursos naturals. Els usuaris tenen dret a retornar les bateries o els

acumuladors usats sense cap càrrec. El preu de venda de les bateries i els acumuladors inclou el cost de la gestió ambiental dels residus i no es necessari mostrar l'import d'aquest cost en aquest fullet o en la factura que es lliuri a l'usuari final. Per a més informació sobre el reciclatge d'aquest producte, contacteu amb l'oficina municipal, les autoritats encarregades dels residus, el pla de residus homologat o el servei de recollida d'escombraries domèstiques de la vostra localitat o visiteu www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Solo per Unione Europea e SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein)



Questi simboli indicano che il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti domestici, ai sensi della Direttiva RAEE (2012/19/UE), della Direttiva sulle Batterie (2006/66/CE) e/o delle leggi nazionali che attuano tali Direttive. Se sotto il simbolo indicato sopra è riportato un simbolo chimico, in osservanza della Direttiva sulle batterie, tale simbolo indica la presenza di un metallo pesante (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Piombo) nella batteria o nell'accumulatore con un livello di concentrazione superiore a una soglia applicabile specificata nella Direttiva sulle batterie. Il prodotto deve essere conferito a un punto di raccolta designato, ad esempio il rivenditore in caso di acquisto di un nuovo prodotto simile oppure un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) nonché di batterie e accumulatori. Un trattamento improprio di guesto tipo di rifiuti può avere conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute umana a causa delle sostanze potenzialmente nocive solitamente contenute in tali rifiuti. La collaborazione dell'utente per il corretto smaltimento di questo prodotto contribuirà a un utilizzo efficace delle risorse naturali ed eviterà di incorrere in sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 255 e successivi del Decreto Legislativo n. 152/06. Per ulteriori informazioni sul riciclaggio di questo prodotto, contattare le autorità locali, l'ente responsabile della raccolta dei rifiuti, un rivenditore autorizzato o il servizio di raccolta dei rifiuti domestici, oppure visitare il sito www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

Apenas para a União Europeia e AEE (Noruega, Islândia e Liechtenstein)



Estes símbolos indicam que este produto não deve ser eliminado juntamente com o seu lixo doméstico, segundo a Diretiva REEE de 2012/19/UE, a Diretiva de Baterias (2006/66/CE) e/ou a sua legislação nacional que transponha estas Diretivas. Se houver um símbolo químico impresso como mostrado abaixo, de acordo com a Diretiva de Baterias, isto indica que um metal pesado (Hg = Mercúrio, Cd = Cádmio, Pb = Chumbo) está presente nesta pilha ou acumulador, numa concentração acima de um limite aplicável especificado na Diretiva. Este produto deve ser entregue num ponto de recolha designado, por exemplo num local autorizado de troca quando compra um equipamento novo idêntico, ou num local de recolha autorizado para reciclar equipamento elétrico e eletrónico (EEE) em fim de vida, bem como pilhas e baterias. O tratamento inadequado deste tipo de resíduos pode ter um impacto negativo no ambiente e na saúde humana, devido a substâncias potencialmente perigosas que estão associadas com

equipamentos do tipo EEE. A sua cooperação no tratamento correto deste produto irá contribuir para a utilização mais eficaz dos recursos naturais. Para obter mais informações acerca de como reciclar este produto, por favor contacte as suas autoridades locais responsáveis pela matéria, serviço de recolha aprovado para pilhas e baterias ou serviço de recolha de resíduos sólidos domésticos da sua municipalidade, ou visite www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

Gælder kun i Europæiske Union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symboler betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med dagrenovation i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller den lokale lovgivning, som disse direktiver er gennemført i. Hvis der i overensstemmelse med batteridirektivet er trykt et kemisk symbol under det symbol, der er vist ovenfor, betyder det, at batteriet eller akkumulatoren indeholder tungmetaller (Hg = kviksølv, Cd = cadmium, Pb = bly) i en koncentration, som ligger over de grænseværdier, der er beskrevet i batteridirektivet. Produktet skal afleveres på et godkendt indsamlingssted, f.eks. i overensstemmelse med en godkendt én-til-én-procedure, når du indkøber et nyt tilsvarende produkt, eller på et godkendt indsamlingssted for elektronikaffald samt for batterier og akkumulatorer. Forkert håndtering af denne type affald kan medføre negative konsekvenser for miljøet og menneskers helbred på grund af de potentielt sundhedsskadelige stoffer, der generelt kan forefindes i elektrisk og elektronisk udstyr. Når du foretager korrekt bortskaffelse af produktet, bidrager du til effektiv brug af naturressourcerne. Kontakt din kommune, den lokale affaldsmyndighed, det lokale affaldsanlæg, eller besøg www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery for at få flere oplysninger om genbrug af dette produkt.

Μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΕΟΧ (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν)



Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα, σύμφωνα με την Οδηγία για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (AHHE) (2012/19/EE), την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (2006/66/EK) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες (χυοβ/66/EK) ή/και την εθνική νομοθεσία που εφαρμόζει τις Οδηγίες εκείνες. Εάν κάποιο χημικό σύμβολο είναι τυπωμένο κάτω από το σύμβολο που φαίνεται παραπάνω, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες, υποδηλώνει ότι κάποιο βαρύ μέταλλο (Hg = Υδράργυρος, Cd = Κάδμιο, Pb = Μόλυβδος) υπάρχει στην μπαταρία ή τον συσσωρευτή σε συγκέντρωση μεγαλύτερη από το ισχύον επίπεδο που καθορίζεται στην Οδηγία για τις Ηλεκτρικές Στήλες. Αυτό το προϊόν πρέπει να παραδίδεται σε καθορισμένο σημείο συλλογής, π.χ. σε μια εξουσιοδοτημένη βάση ανταλλαγής όταν αγοράζετε ένα νέο παρόμοιο προϊόν ή σε μια εξουσιοδοτημένη θέση συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (HHE) και των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών. Ο ακατάλληλος χειρισμός αυτού του τύπου αποβλήτων μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, λόγω δυνητικά επικίνδυνων ουσιών που

γενικά συνδέονται με τον ΗΗΕ. Η συνεργασία σας για τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος θα συμβάλει στην αποτελεσματική χρήση των φυσικών πόρων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της πόλης σας, την υπηρεσία απορριμμάτων, το εγκεκριμένο σχήμα ή την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.canon-europe.com/weee ή www.canon-europe.com/battery.

Gjelder kun den europeiske union og EØS (Norge, Island og Liechtenstein)



Disse symbolene indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall, i henhold til WEEE-direktivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EF) og/eller nasjonal lov som har implementert disse direktivene. Hvis et kjemisk symbol vises under symbolet vist ovenfor, i samsvar med batteridirektivet, indikerer dette at et tungmetall (Hg = kvikksølv, Cd = kadmium, Pb = bly) finnes i batteriet eller akkumulatoren i en konsentrasjon over en gjeldende øvre grense som er spesifisert i batteridirektivet. Produktet må leveres til et dertil egnet innsamlingspunkt, det vil si på en autorisert en-til-en-basis når en kjøper et nytt lignende produkt, eller til et autorisert innsamlingssted for resirkulering av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-utstyr) og batterier og akkumulatorer. Feil håndtering av denne typen avfall kan være miljø- og helseskadelig på grunn av potensielt skadelige stoffer som ofte brukes i EE-utstyr. Din innsats for korrekt avhending av produktet vil bidra til effektiv bruk av naturressurser. Du kan få mer informasjon om resirkulering av dette produktet ved å kontakte lokale myndigheter, avfallsadministrasjonen, et godkjent program eller husholdningens renovasjonsselskap, eller gå til www.canon-europe.com/weee, eller www.canon-europe.com/battery.

Vain Euroopan unionin sekä ETA:n (Norja, Islanti ja Liechtenstein) alueelle.



Nämä tunnukset osoittavat, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskeva direktiivi (SER-direktiivi, 2012/19/EU), paristoista ja akuista annettu direktiivi (2006/66/EY) sekä kansallinen lainsäädäntö kieltävät tuotteen hävittämisen talousjätteen mukana. Jos yllä olevan symbolin alapuolelle on paristodirektiivin mukaisesti painettu kemiallisen aineen tunnus, kyseinen paristo tai akku sisältää raskasmetalleja (Hg = elohopea, Cd = kadmium, Pb = lyijy) enemmän kuin paristodirektiivin salliman määrän. Tuote on vietävä asianmukaiseen keräyspisteeseen, esimerkiksi kodinkoneliikkeeseen uutta vastaavaa tuotetta ostettaessa tai viralliseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun tai paristojen ja akkujen keräyspisteeseen. Sähkö- ja kittäminen säästää myös luonnonvaroja. Jos haluat lisätietoja tämän tuotteen kierrätyksestä, ota yhteys kunnan jätehuoltoviranomaisiin tai käyttämääsi jätehuoltoyhtiöön tai käy osoitteessa www.canon-europe.com/battery.

Endast för Europeiska unionen och EES (Norge, Island och Liechtenstein)



De här symbolerna visar att produkten inte får sorteras och slängas som hushållsavfall enligt WEEEdirektivet (2012/19/EU), batteridirektivet (2006/66/EG) och/eller nationell lagstiftning som implementerar dessa direktiv. Om en kemisk symbol förekommer under ovanstående symbol innebär detta enligt Batteridirektivet att en tungmetall (Hg = Kvicksilver, Cd = Kadmium, Pb = Bly) förekommer i batteriet eller ackumulatorn med en koncentration som överstiger tillämplig gräns som anges i Batteridirektivet. Produkten ska lämnas in på en avsedd insamlingsplats, t.ex. på en återvinningsstation auktoriserad att hantera elektrisk och elektronisk utrustning (EE-utrustning) samt batterier och ackumulatorer eller hos handlare som är auktoriserade att byta in varor då nya, motsvarande köps (en mot en). Olämplig hantering av avfall av den här typen kan ha negativ inverkan på miljön och människors hälsa på grund av de potentiellt farliga ämnen som kan återfinnas i elektrisk och elektronisk utrustning. Din medverkan till en korrekt avfallshantering av produkten bidrar till effektiv användning av naturresurserna. Om du vill ha mer information om var du kan lämna in den här produkten, kontakta ditt lokala kommunkontor, berörd myndighet eller företag för avfallshantering eller se www.canon-europe.com/weee, eller www.canoneurope.com/battery.

Pouze Evropská unie a EHP (Norsko, Island a Lichtenštejnsko)



Tento symbol znamená, že podle směrnice OEEZ (2012/19/EU), směrnice o bateriích (2006/66/ES) a/ nebo podle vnitrostátních právních prováděcích předpisů k těmto směrnicím nemá být tento výrobek likvidován s odpadem z domácností. Je-li v souladu s požadavky směrnice o bateriích vytištěna pod výše uvedeným symbolem chemická značka, udává, že tato baterie nebo akumulátor obsahuje těžké kovy (Hg = rtuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentraci vyšší, než je příslušná hodnota předepsaná směrnicí. Tento výrobek má být vrácen do určeného sběrného místa, např. v rámci autorizovaného systému odběru jednoho výrobku za jeden nově prodaný podobný výrobek, nebo do autorizovaného sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ), baterií a akumulátorů. Nevhodné nakládání s tímto druhem odpadu by mohlo mít negativní dopad na životní prostředí a lidské zdraví, protože elektrická a elektronická zařízení zpravidla obsahují potenciálně nebezpečné látky. Vaše spolupráce na správné likvidaci tohoto výrobku napomůže efektivnímu využívání přírodních zdrojů. Chcete-li získat podrobné informace týkající se recyklace tohoto výrobku, obraťte se prosím na místní úřad, orgán pro nakládání s odpady, schválený systém nakládání s odpady či společnost zajišťující likvidaci domovního odpadu, nebo navštivte webové stránky www.canon-europe.com/weee nebo www.canon-europe.com/battery.

Csak az Európai Unió és az EGT (Norvégia, Izland és Liechtenstein) országaiban



Ezek a szimbólumok azt jelzik, hogy a termék hulladékkezelése a háztartási hulladéktól különválasztva, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól (WEEE) szóló (2012/19/EU) irányelvnek és az elemekről és akkumulátorokról, valamint a hulladék elemekről és akkumulátorokról szóló (2006/66/EK) irányelvnek megfelelően és/vagy ezen irányelveknek megfelelő helyi előírások szerint történik. Amennyiben a fent feltüntetett szimbólum alatt egy vegyjel is szerepel, az elemekről és akkumulátorokról szóló irányelvben foglaltak értelmében ez azt jelzi, hogy az elem vagy az akkumulátor az irányelvben meghatározott határértéknél nagyobb mennyiségben tartalmaz nehézfémet (Hg = higany, Cd = kadmium, Pb = ólom). E terméket az arra kijelölt gyűjtőhelyre kell juttatni – pl. hasonló termék vásárlásakor a régi becserélésére vonatkozó hivatalos program keretében, vagy az elektromos és elektronikus berendezések (EEE) hulladékainak gyűjtésére, valamint a hulladék elemek és hulladék akkumulátorok gyűjtésére kijelölt hivatalos gyűjtőhelyre. Az ilyen jellegű hulladékok nem előírásszerű kezelése az elektromos és elektronikus berendezésekhez (EEE) általánosan kapcsolható potenciálisan veszélyes anyagok révén hatással lehet a környezetre és az egészségre. E termék megfelelő leselejtezésével Ön is hozzájárul a természeti források hatékony használatához. A termék újrahasznosítását illetően informálódjon a helyi polgármesteri hivatalnál, a helyi közterület-fenntartó vállalatnál, a hivatalos hulladéklerakó telephelyen vagy a háztartási hulladék begyűjtését végző szolgáltatónál, illetve látogasson el a www.canoneurope.com/weee, vagy www.canon-europe.com/battery internetes oldalra.

Tylko dla krajów Unii Europejskiej oraz EOG (Norwegia, Islandia i Liechtenstein)



Te symbole oznaczają, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego, zgodnie z dyrektywą WEEE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) lub dyrektywą w sprawie baterii (2006/66/WE) bądź przepisami krajowymi wdrażającymi te dyrektywy. Jeśli pod powyższym symbolem znajduje się symbol chemiczny, zgodnie z dyrektywą w sprawie baterii oznacza to, że bateria lub akumulator zawiera metal ciężki (Hg = rtęć, Cd = kadm, Pb = ołów) w stężeniu przekraczającym odpowiedni poziom określony w dyrektywie w sprawie baterii. Użytkownicy baterii i akumulatorów mają obowiązek korzystać z dostępnego programu zwrotu, recyklingu i utylizacji baterii oraz akumulatorów. Niewłaściwe postępowanie z tego typu odpadami może mieć wpływ na środowisko i zdrowie ludzi ze względu na substancje potencjalnie niebezpieczne, związane ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Państwa współpraca w zakresie właściwej utylizacji tego produktu przyczyni się do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. W celu uzyskania informacji o sposobie recyklingu tego produktu prosimy o kontakt z właściwym urzędem miejskim lub zakładem gospodarki komunalnej bądź zapraszamy na stronę www.canon-europe.com/weee, lub www.canoneurope.com/battery.

Platí len pre štáty Európskej únie a EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko)



Tieto symboly označujú, že podľa Smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) 2012/19/EÚ, Smernice o batériách (2006/66/ES) a podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky sa tento produkt nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. Ak je chemická značka vytlačená pod vyššie uvedeným symbolom, znamená to, že táto batéria alebo akumulátor obsahuje ťažký kov (Hg = ortuť, Cd = kadmium, Pb = olovo) v koncentrácii vyššej, ako je príslušná povolená hodnota stanovená v Smernici o batériách. Produkt je potrebné odovzdať do určenej zberne, napr. prostredníctvom výmeny za kúpu nového podobného produktu, alebo na autorizované zberné miesto, ktoré spracúva odpad z elektrických a elektronických zariadení (EEZ), batérií a akumulátorov. Nesprávna manipulácia s takýmto typom odpadu môže mať negatívny vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie, pretože elektrické a elektronické zariadenia obsahujú potenciálne nebezpečné látky. Spoluprácou na správnej likvidácii tohto produktu prispejete k účinnému využívaniu prírodných zdrojov. Ďalšie informácie o recyklácii tohto produktu získate od miestneho úradu, úradu životného prostredia, zo schváleného plánu OEEZ alebo od spoločnosti, ktorá zaisťuje likvidáciu komunálneho odpadu. Viac informácií nájdete aj na webovej stránke: www.canon-europe.com/weee, alebo www.canon-europe.com/battery.

Üksnes Euroopa Liit ja EMP (Norra, Island ja Liechtenstein)



Antud sümbolid viitavad sellele, et vastavalt elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid käsitlevale direktiivile (2012/19/EL), patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevale direktiivile (2006/66/EÜ) ja/või nimetatud direktiive rakendavatele riiklikele õigusaktidele ei või seda toodet koos olmejäätmetega ära visata. Kui keemiline sümbol on trükitud eespool toodud sümboli alla, siis tähendab see, et antud patareis või akus leiduva raskemetalli (Hg = elavhõbe, Cd = kaadmium, Pb = plii) kontsentratsioonitase on kõrgem kui patareisid ja akusid ning patarei- ja akujäätmeid käsitlevas direktiivis sätestatud piirmäär. Antud tootest tekkinud jäätmed tuleb anda vastavasse kogumispunkti, nt müügipunkti, mis on volitatud üks ühe vastu vahetama, kui ostate uue sarnase toote, või vastavasse elektri- ja lektroonikaseadmete jäätmete ning patareide ja akude ümbertöötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Antud liiki jäätmete vale käitlemine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist elektri- ja elektroonikajäätmetes tavaliselt leiduvate potentsiaalselt ohtlike ainete tõttu. Antud tootest tekkinud jäätmete nõuetekohase kõrvaldamisega aitate kasutada loodusvarasid efektiivselt. Täiendava teabe saamiseks elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete ning patarei- ja akujäätmete tagastamise ja ümbertöötlemise kohta võtke ühendust kohaliku omavalitsusega, asjakohase valitsusasutusega, asjakohase tootjavastutusorganisatsiooniga või olmejäätmete käitlejaga. Lisateavet leitate ka Internetileheküljelt www.canon-europe.com/weee või www.canon-europe.com/battery.

Tikai Eiropas Savienībai un EEZ (Norvēģijai, Islandei un Lihtenšteinai)



Šie simboli norāda, ka atbilstoši ES Direktīvai (2012/19/ES) par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA), Direktīvai (2006/66/EK) par baterijām un akumulatoriem, un akumulatoru atkritumiem, ar ko atceļ Direktīvu 91/157/EEK, un vietējiem tiesību aktiem šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Ja zem iepriekš norādītā simbola ir uzdrukāts kīmiskais simbols, saskanā ar direktīvu par baterijām un akumulatoriem tas nozīmē, ka šīs baterijas vai akumulatori satur smagos metālus (Hg = dzīvsudrabs, Cd = kadmijs, Pb = svins) un to koncentrācijas līmenis pārsniedz direktīvā par baterijām un akumulatoriem minēto piemērojamo slieksni. Šis izstrādājums ir jānodod piemērotā savākšanas vietā, piemēram, apstiprinātā veikalā, kur iegādājaties līdzīgu jaunu produktu un atstājat veco, vai apstiprinātā vietā izlietotu elektrisko un elektronisko iekārtu un bateriju un akumulatoru pārstrādei. Nepareiza šāda veida atkritumu apsaimniekošana var apdraudēt vidi un cilvēka veselību tādu iespējami bīstamu vielu dēļ, kas parasti ir elektriskajās un elektroniskajās iekārtās. Jūsu atbalsts pareizā šāda veida atkritumu apsaimniekošanā sekmēs efektīvu dabas resursu izmantošanu. Lai sanemtu pilnīgāku informāciju par šāda veida izstrādājumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, sazinieties ar vietējo pašvaldību, atkritumu savākšanas atbildīgo dienestu, pilnvaroto organizāciju vai iestādi, kas veic sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, vai apmeklējiet tīmekla vietni www.canon-europe.com/weee, vai www.canoneurope.com/battery.

Tik Europos Sąjungai ir EEE (Norvegijai, Islandijai ir Lichtenšteinui)



Šie simboliai reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti į buitines atliekas, kaip reikalaujama WEEE Direktyvoje (2012/19/ES) ir Baterijų direktyvoje (2006/66/EB) ir (ar) jūsų šalies nacionaliniuose įstatymuose, kuriais šios Direktyvos yra įgyvendinamos. Jeigu cheminio ženklo simbolis yra nurodytas žemiau šio ženklo, tai reiškia, kad vadovaujantis Baterijų direktyvą, baterijų ar akumuliatorių sudėtyje yra sunkiųjų metalų (Hg = gyvsidabrio, Cd = kadmio, Pb = švino), kurių koncentracija viršija Baterijų direktyvoje nurodytas leistinas ribas. Šį gaminį reikia pristatyti į specialųjį surinkimo punktą, pavyzdžiui, mainais, kai jūs perkate naują panašų gaminį, arba į specialiąją surinkimo vietą, kurioje perdirbamos elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos bei naudotos baterijos ir akumuliatoriai. Dėl netinkamo šio tipo atliekų tvarkymo gali nukentėti aplinka ir iškilti grėsmė žmogaus sveikatai dėl galimai kenksmingų medžiagų, iš esmės susijusių su elektrine ir elektronine įranga. Bendradarbiaudami ir teisingai utilizuodami šiuos gaminius, jūs padėsite efektyviai naudoti gamtinius išteklius. Daugiau informacijos apie gaminio perdirbimą jums gali suteikti vietinis biuras, atliekų tvarkymo bendrovė, sertifikuoti organai ar buitinių atliekų surinkimo įmonės. Taip pat siūloma apsilankyti interneto svetainėje www.canoneurope.com/weee, arba www.canon-europe.com/battery.

Samo za Evropsko unijo in EGP (Norveška, Islandija in Lihtenštajn)



Ti simboli pomenijo, da tega izdelka skladno z Direktivo OEEO (2012/19/EU), Direktivo 2006/66/ES in/ali nacionalno zakonodajo, ki uvaja ti direktivi, ne smete odlagati z nesortiranimi gospodinjskimi odpadki. Če je pod zgoraj prikazanim simbolom natisnjen kemijski simbol, to v skladu z Direktivo pomeni, da je v tej bateriji ali akumulatorju prisotna težka kovina (Hg = živo srebro, Cd = kadmij, Pb = svinec), in sicer v koncentraciji, ki je nad relevantno mejno vrednostjo, določeno v Direktivi. Ta izdelek je potrebno odnesti na izbrano zbirno mesto, t. j. pooblaščeno trgovino, kjer ob nakupu novega (podobnega) izdelka vrnete starega, ali na pooblaščeno zbirno mesto za ponovno uporabo odpadne električne in elektronske opreme (EEO) ter baterij in akumulatorjev. Neustrezno ravnanje s to vrsto odpadkov lahko negativno vpliva na okolje in človeško zdravje zaradi potencialno nevarnih snovi, ki so pogosto povezane z EEO. Vaše sodelovanje pri pravilnem odlaganju tega izdelka predstavlja pomemben prispevek k smotrni izrabi naravnih virov. Za več informacij o ponovni uporabi tega izdelka se obrnite na lokalen mestni urad, pristojno službo za odpadke, predstavnika pooblaščenega programa za obdelavo odpadkov ali na lokalno komunalo. Lahko pa tudi obiščete našo spletno stran www.canon-europe.com/weee, ali www.canon-europe.com/battery.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Тези символи показват, че този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци съгласно Директивата за ИУЕЕО (2012/19/ЕС), Директивата за батерии (2006/66/ЕО) и/или Вашето национално законодателство, прилагащо тези Директиви. Ако под показания горе символ е отпечатан символ за химически елемент, съгласно разпоредбите на Директивата за батерии, този втори символ означава наличието на тежък метал (Hg = живак, Cd = кадмий, Pb = олово) в батерията или акумулатора в концентрация над указаната граница за съответния елемент в Директивата. Този продукт трябва да бъде предаден в предназначен за целта пункт за събиране, например на база размяна, когато купувате нов подобен продукт, или в одобрен събирателен пункт за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), батерии и акумулатори. Неправилното третиране на този тип отпадъци може да доведе до евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасните вещества, които обикновено са свързани с ЕЕО. В същото време Вашето съдействие за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация относно това къде можете да предадете за рециклиране на този продукт, моля свържете се с Вашите местни власти, с органа, отговорен за отпадъците, с одобрената система за ИУЕЕО или с Вашата местна служба за битови отпадъци, или посетете www.canon-europe.com/weee, или www.canon-europe.com/battery.

Doar pentru Uniunea Europeană și EEA (Norvegia, Islanda și Liechtenstein)



Aceste simboluri indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deşeurile menajere, în conformitate cu Directiva DEEE (2012/19/UE), Directiva referitoare la baterii (2006/66/CE) şi/sau legile dvs. naţionale ce implementează aceste Directive. Dacă un simbol chimic este imprimat sub simbolul de mai sus, în conformitate cu Directiva referitoare la baterii, acest simbol indică prezenţa în baterie sau acumulator a unui metal greu (Hg = Mercur, Cd = Cadmiu, Pb = Plumb) într-o concentraţie mai mare decât pragul admis specificat în Directiva referitoare la baterii. Acest produs trebuie înmânat punctului de colectare adecvat, ex: printr-un schimb autorizat unu la unu atunci când cumpăraţi un produs nou similar sau la un loc de colectare autorizat pentru reciclarea reziduurilor de echipament electric şi electronic (EEE) şi baterii şi acumulatori. Administrarea neadecvată a acestui tip de deşeuri, ar putea avea un impact asupra mediului şi asupra sănătăţii umane datorită substanţelor cu potenţial de risc care sunt în general asociate cu EEE. Cooperarea dvs. în direcţia reciclării corecte a acestui produs va contribui la o utilizare eficientă a resurselor naturale. Pentru mai multe informaţii despre reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi biroul dvs. local, autorităţile responsabile cu deşeurile, schema aprobată sau serviciul dvs. responsabil cu deşeurile menajere sau vizitaţi-ne la www.canon-europe.com/weee, sau www.canon-europe.com/battery.

Samo za Europsku uniju i EEA (Norveška, Island i Lihtenštajn)



Oznaka pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s komunalnim i ostalim vrstama otpada, u skladu s direktivom WEEE (2012/19/EC), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i Pravilnikom o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima te Pravilnikom o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom. Ako je ispod prethodno prikazane oznake otisnut kemijski simbol, u skladu s Direktivom o baterijama, to znači da se u ovoj bateriji ili akumulatoru nalazi teški metal (Hg = živa, Cd = kadmij, Pb = olovo) i da je njegova koncentracija iznad razine propisane u Direktivi o baterijama. Ovaj bi proizvod trebalo predati ovlašenom skupljaču EE otpada ili prodavatelju koji je dužan preuzeti otpadni proizvod po sistemu jedan za jedan, ukoliko isti odgovara vrsti te je obavljao primarne funkcije kao i isporučena EE oprema. Otpadne baterije i akumulatori predaju se ovlaštenom skupljaču otpadnih baterija ili akumulatora ili prodavatelju bez naknade i obveze kupnje za krajnjeg korisnika. Neodgovarajuće rukovanje ovom vrstom otpada može utjecati na okoliš i ljudsko zdravlje zbog potencijalno opasnih supstanci koje se najčešće nalaze na takvim mjestima. Vaša suradnja u pravilnom zbrinjavanju ovog proizvoda pridonijet će djelotvornom iskorištavanju prirodnih resursa. Dodatne informacije o recikliranju ovog proizvoda zatražite od svog lokalnog gradskog ureda, službe za zbrinjavanje otpada, odobrenog programa ili komunalne službe za uklanjanje otpada ili pak na stranicama www.canon-europe.com/weee ili www.canon-europe.com/battery.

Korisnici u Srbiji



Ovaj simbol označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže sa ostalim kućnim otpadom, u skladu sa WEEE Direktivom (2012/19/EU), Direktivom o baterijama (2006/66/EC) i nacionalnim zakonima. Ukoliko je ispod gore navedenog simbola odštampan hemijski simbol, u skladu sa Direktivom o baterijama, ovaj simbol označava da su u ovoj bateriji ili akumulatoru prisutni teški metali (Hg – živa, Cd – kadmijum, Pb - olovo) u koncentracijama koje premašuju prihvatljivi prag naveden u Direktivi o baterijama. Ovaj proizvod treba predati određenom centru za prikupljanje, npr. po principu "jedan-za-jedan" kada kupujete sličan novi proizvod, ili ovlašćenom centru za prikupljanje za reciklažu istrošene električne i elektronske opreme (EEE), baterija i akumulatora. Nepravilno rukovanje ovom vrstom otpada može imati negativne posledice po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled potencijalno opasnih materijala koji se uglavnom vezuju za EEE. Vaša saradnja na ispravnom odlaganju ovog proizvoda će doprineti efikasnom korišćenju prirodnih resursa. Više informacija o tome kako možete da reciklirate ovaj proizvod potražite od lokalnih gradskih vlasti, komunalne službe, odobrenog plana reciklaže ili servisa za odlaganje kućnog otpada, ili posetite stranicu www.canon-europe.com/weee, ili www.canon-europe.com/battery.

Oprava, zapůjčení nebo likvidace tiskárny

Pokud jste v tiskárně zadali osobní údaje, hesla nebo jiná bezpečností nastavení, tyto informace se mohou uložit v tiskárně.

Před odesláním tiskárny k opravě, jejím zapůjčením, přenosu tiskárny na jiné místo nebo její likvidací nezapomeňte provést následující kroky, které vám umožní odstranit osobní údaje a zabránit neoprávněným uživatelům v přístupu k nim.

 Různá nastavení (Various settings) > Nastavení zařízení (Printer settings) > Obnovit výchozí nastavení (Reset settings) > Obnovit vše (Reset all) > Ano (Yes)

Právní omezení tisku

Tisk nebo úprava vytištěných kopií v následujících případech může být trestná podle právních předpisů.

Tento seznam není úplný. Máte-li pochybnosti, obraťte se na místního právního zástupce.

- Bankovky
- Peněžní poukázky
- Depozitní certifikáty
- Poštovní známky (znehodnocené i neznehodnocené)
- · Identifikační průkazy nebo odznaky
- · Doklady o vojenské službě nebo o odvodu
- · Šeky nebo směnky vydané vládními agenturami
- Řidičské průkazy a osvědčení o vlastnictví
- Cestovní šeky
- Stravenky
- Cestovní pasy
- Imigrační dokumenty
- Daňové kolky (znehodnocené i neznehodnocené)
- Cenné papíry a jiné dluhopisy
- Akcie
- · Autorská díla a umělecká díla chráněná autorskými právy bez svolení vlastníka

Snímky obrazovky v této příručce

V systému Windows:

Snímky obrazovky použité v této příručce pochází z operačního systému Windows 10.

V systému macOS:

Snímky obrazovky použité v této příručce pochází z operačního systému macOS Mojave 10.14.

Základní postup při tisku

- Tisk fotografií z počítače (Windows)
- Tisk fotografií z počítače (macOS)

Tisk fotografií z počítače (Windows)

Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí softwarové aplikace v počítači.

- 1. Otevřete opěrku papíru (A) horního podavače.
- 2. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (B).
- 3. Otevřete nástavec výstupního zásobníku (C) a vytáhněte podpěru pro výstup papíru (D).



4. Otevřete kryt otvoru podavače (E).



- **5.** Posunutím pravého vodítka papíru (F) rozevřete obě vodítka papíru a vložte papír doprostřed horního podavače TISKOVOU STRANOU SMĚREM K SOBĚ.
- **6.** Posunutím pravého vodítka papíru (F) zarovnejte obě vodítka papíru s oběma stranami stohu papíru.



7. Jemně zavřete kryt otvoru podavače.

Na displeji LCD se zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru pro horní podavač.



8. V polích Vel. str. (Page size) a Typ (Type) vyberte velikost a typ papíru vloženého do horního podavače, vyberte možnost Registrovat (Register) a stiskněte tlačítko OK.

Select the top feed.	paper l	oaded in the
Page size	A4	
Туре	Pro	Platinum
🗹 Det. pa	aper set	ting mismatch
		Register

9. V nabídce softwarové aplikace vyberte možnost Tisk.

Obvykle pomocí příkazu Tisk (Print) v nabídce Soubor (File) otevřete dialogové okno Tisk (Print).

 Vyberte název modelu a klepněte na tlačítko Předvolby (Preferences) (nebo Vlastnosti (Properties)).

Zobrazí se okno nastavení ovladače tiskárny.

Poznámka

- V závislosti na používané aplikaci se mohou lišit názvy příkazů a nabídek a může být nutné provést více kroků. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k softwarové aplikaci.
- 11. Vyberte často používaný profil.

V možnostech **Běžně používaná nastavení (Commonly Used Settings)** na kartě **Rychlé nastavení (Quick Setup)** vyberte profil tisku, který je vhodný pro daný účel.

Po zadání profilu tisku se nastavení **Další funkce (Additional Features)**, **Typ média (Media Type)** a **Velikost papíru v tiskárně (Printer Paper Size)** automaticky přepnou na přednastavené hodnoty.

💽 Stenderd		^	
Photo Printing			MPP 1
Business Document			100
IV Paper Saving		×	
	51	Dalata	1.1
		Preview	before printing
Additional Features			
Dorderless Printing			
Black and White Photo Print			
Color/Intensity Manual Adjustment			
Mada Tupa:		Printer Paper Size:	
		44	
Photo Paper Pro Platinum	· · · · · ·	in the second se	~
Photo Paper Pro Platinum	~	Orientation: @ Portrait	
Photo Paper Pro Platinum Print Quality	~	Orientotion: Paper Source:	√ Lan dircape
Photo Paper Pro Platinum Print Quality: Standard	~	Orientation: @ Portrait O Paper Source: Top Feed	↓ Landroape ↓

12. Vyberte zdroj papíru.

Vyberte možnost Horní podavač (Top Feed) jako Zdroj papíru (Paper Source).

Media Type Photo Pap Prin 1 Quali Standard	er Pro Platinam V	× ×	All Grightadosc @Ethertnet Oil and searce Paper Read Searce 200 (100 - 200)	× ×
Media Type Photo Pap Prin1 Quali	er Pro Platinum V	Ý	A4 Orientation: @Enviroit Oil androane Paper Source:	¥
Media Type Photo Pag	er Pro Platinum	~	M Obstation Obstation	V
Media Type				_
			Printer Paper Size:	
Additional Diorde Black	Peatures riscs Printing and White Photo Print Intensity Manual Adjustment		Preve# before pri	ting
Pop	er Saultig	51	V Delete	
Bus	inezz Document			
Ste	nderd As Printing		^ ×	
Commonly	Used Settings			
		han be		
rick Setup	Main Page Setup Mainten			

13. Po dokončení nastavení spusťte tisk klepnutím na tlačítko **OK**.

Poznámka

- V okně nastavení ovladače tiskárny můžete měnit řadu nastavení tisku.
 - Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
- Při tisku na delší papír (až 990,6 mm (39,00 palců)) dbejte, abyste měli dostatek inkoustu.

Tisk fotografií z počítače (macOS)

Tato část popisuje, jak vytisknout fotografie pomocí softwarové aplikace v počítači.

- 1. Otevřete opěrku papíru (A) horního podavače.
- 2. Opatrně otevřete výstupní zásobník na papír (B).
- 3. Otevřete nástavec výstupního zásobníku (C) a vytáhněte podpěru pro výstup papíru (D).



4. Otevřete kryt otvoru podavače (E).



- **5.** Posunutím pravého vodítka papíru (F) rozevřete obě vodítka papíru a vložte papír doprostřed horního podavače TISKOVOU STRANOU SMĚREM K SOBĚ.
- **6.** Posunutím pravého vodítka papíru (F) zarovnejte obě vodítka papíru s oběma stranami stohu papíru.



7. Jemně zavřete kryt otvoru podavače.

Na displeji LCD se zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru pro horní podavač.



8. V polích Vel. str. (Page size) a Typ (Type) vyberte velikost a typ papíru vloženého do horního podavače, vyberte možnost Registrovat (Register) a stiskněte tlačítko OK.

Select the p top feed.	aper loaded in the	
Page size	A4	
Туре	Pro Platinum	
🔽 Det. pap	er setting mismatch	
	Register	

9. V nabídce softwarové aplikace vyberte možnost Tisk.

Obecně lze dialogové okno Tisk (Print) otevřít výběrem položky **Tisk... (Print...)** v nabídce **Soubor** (File).



- Podrobné informace o ovládání softwarové aplikace, kterou používáte, naleznete v uživatelské příručce příslušné softwarové aplikace.
- 10. Vyberte příslušný model ze seznamu Tiskárna (Printer).

Klepnutím na možnost **Zobrazit podrobnosti (Show Details)** přepněte na podrobné zobrazení okna s nastavením.

Pages	Al	0		
			_	

11. Vyberte velikost papíru.

V nabídce Velikost papíru (Paper Size) vyberte požadovanou velikost papíru.

Presets: Default Settings
Copies: 1
Pages: All From: 1 to: 1
Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inche
Orientation:
TextEdit
Print header and footer Rewrap contents to fit page

12. V místní nabídce vyberte Kvalita a média (Quality & Media).

	Presets: Defau	ult Settings
	Copies: 1	
	Pages: O All	n: 1 to: 1
	Paper Size: US Le	etter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:	
	Qual	ity & Media
	Media Type	Photo Paper Pro Platinum
	Paper Source	Top Feed
CCC 1 of 1 >>>>	Print Quality	Standard
		Black and White Photo Print
	Rendering Intent	Perceptual (Photo)

13. Vyberte typ média.

V nabídce **Typ média (Media Type)** zvolte stejný typ papíru, který je aktuálně vložen do tiskárny.

14. Vyberte zdroj papíru.

Vyberte možnost Horní podavač (Top Feed) jako Zdroj papíru (Paper Source).

Copies: 1 Pages: • All • From per Size: US Let entation: 1	: 1 to: 1 tter	8.50 by 11.00 inches
entation:	1F	
Qualit	ty & Media	0
Paper Source:	Photo Paper Pro Pl	atinum 🖸
Print Quality:	Standard	8
Rendering Intent:	Perceptual (Photo)	Photo Print
	Paper Source: Print Quality: Rendering Intent:	Quality & Media Media Type: Photo Paper Pro Pi Paper Source: Top Feed Print Quality: Standard Black and White I Rendering Intent: Perceptual (Photo)

15. Po dokončení nastavení klikněte na tlačítko **Tisk (Print)** a spusťte tisk.

🔊 Poznámka

- V dialogovém okně Tisk (Print) ovladače tiskárny lze zadat různá nastavení pro tisk.
 - Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému macOS)
- Při tisku na delší papír (až 990,6 mm (39,00 palců)) dbejte, abyste měli dostatek inkoustu.

Rozšířené možnosti tisku

Tisk z počítače

- Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
 - Základní nastavení tisku Základy
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
 - Různé metody tisku
 - Nastavení funkcí Velikost stránky a Orientace
 - Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
 - Provedení tisku bez ohraničení
 - Tisk v měřítku
 - Tisk rozvržené stránky
 - Vedle sebe/Tisk plakátu
 - Oboustranný tisk
 - Tisk na média Hagaki
 - Změna nastavení čirého inkoustu
 - Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
 - Nastavení okraje pro sešití
 - Tisk přizpůsobený velikosti stránky
 - Tisk brožury
 - Tisk razítka nebo pozadí
 - Registrace razítka
 - Registrace obrazových dat pro použití jako pozadí
 - Změna zdroje papíru podle účelu
 - Zobrazení výsledků tisku před tiskem
 - Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
 - Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
 - Tisk barevného dokumentu monochromaticky
 - Nastavení opravy barev
 - Optimální fotografický tisk obrazových dat
 - Nastavení barev v ovladači tiskárny
 - Tisk pomocí profilů ICC

- Vyhodnocení profilu ICC
- Nastavení tónu
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému macOS)

- Základní nastavení tisku Základy
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
- Různé metody tisku
 - Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
 - Provedení tisku bez ohraničení
 - Tisk v měřítku
 - Tisk rozvržené stránky
 - Tisk na média Hagaki
 - Změna nastavení čirého inkoustu
 - Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
 - Nastavení okraje pro sešití
 - Změna měřítka pro tisk tak, aby se shodovalo s velikostí papíru
 - Změna zdroje papíru podle účelu
- Změna kvality tisku a úprava obrazových dat
 - Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
 - Tisk barevného dokumentu monochromaticky
 - Nastavení opravy barev
 - Optimální fotografický tisk obrazových dat
 - Nastavení barev v ovladači tiskárny
 - Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v aplikaci)
 - Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v ovladači tiskárny)
 - Vyhodnocení profilu ICC
 - Nastavení tónu
 - Nastavení vyvážení barev
 - Nastavení jasu
 - Nastavení kontrastu

- Tisk prostřednictvím webové služby
 - Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
 - Získání účtu Google
 - Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print
 - Tisk z počítače nebo chytrého telefonu pomocí funkce Google Cloud Print
 - Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print

Tisk ve službě AirPrint

- Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu
 - Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)
 - Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)
 - Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
 - Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
 - Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android)
 - Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
 - Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
 - Tisk pomocí modulu Mopria Print Service
 - Tisk pomocí modulu Canon Print Service
 - Použití přímého bezdrátového připojení
- Tisk pomocí ovládacího panelu
 - Tisk šablon, například linkovaného papíru nebo papíru pro grafy

Tisk z digitálního fotoaparátu

- Tisk fotografií přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi)
- Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)

Tisk z počítače

- Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému Windows)
- Tisk z aplikace (ovladač tiskárny v systému macOS)
- Tisk prostřednictvím webové služby

Tisk z aplikačního softwaru (ovladač tiskárny pro systém macOS)

- Základní nastavení tisku VZákladní
- Různé metody tisku
- Změna kvality tisku a úprava obrazových dat

Základní nastavení tisku

Tato část popisuje postup snadného nastavení, které umožní tiskárně řádně tisknout.

- 1. Zkontrolujte, zda je zapnuto napájení tiskárny
- 2. <u>Vložte papír</u> do tiskárny
- 3. Vyberte tiskárnu

V seznamu Tiskárna (Printer) v Dialogové okno Tisk zvolte svůj model tiskárny.

Printer: Canon series
Copies: 1 🗘
Pages: All
(() 1of1 ()))
? PDF Show Details Cancel Print

Poznámka

- Klepnutím na možnost Zobrazit podrobnosti (Show Details) přepněte na podrobné zobrazení okna s nastavením.
- 4. Vyberte požadovanou velikost tiskového papíru

V nabídce **Velikost papíru (Paper Size)** vyberte požadovanou velikost papíru. Podle potřeby můžete také nastavit počet kopií, rozsah a směr tisku.
PDF Hide Details	Cancel Print
	 Print header and footer Rewrap contents to fit page
	Orientation:
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Pages: All From: 1 to: 1
	Copies: 1
	Presets: Default Settings
	Printer: Canon series C

5. V místní nabídce vyberte možnost Kvalita a média (Quality & Media)

Printer: Canon	series 🗢
Presets: Default	t Settings 😌
Copies: 1	
Pages: 🔾 All	
) From:	: 1 to: 1
Paper Size: US Let	ter 3.50 by 11.00 inches
Orientation:	1 E
Qualit	y & Media
Media Type:	Photo Paper Pro Platinum
Paper Source:	Top Feed
Print Quality:	Standard
	Black and White Photo Print
Rendering Intent:	Perceptual (Photo)
	Cancel Print
	Printer: Canon Presets: Defaul Copies: 1 Pages: All Paper Size: US Let Orientation: Qualit Media Type: Paper Source: Print Quality: Rendering Intent:

6. Vyberte typ média

V seznamu Typ média (Media Type) vyberte médium, které je vloženo v tiskárně.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 3.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Quality & Media
	Media Type: Photo Paper Pro Platinum
	Paper Source: Top Feed
(< < 1 of 1 >>>)	Print Quality: Standard
	Black and White Photo Print
	Rendering Intent: Perceptual (Photo)
? PDF V Hide Details	Cancel Print

7. Vyberte zdroj papíru

Vyberte položku v seznamu **Ruční podávání (Manual Feed)** nebo **Horní podavač (Top Feed)** odpovídající zamýšlenému nastavení pro **Zdroj papíru (Paper Source)**.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 3.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Quality & Media
	Media Type: Photo Paper Pro Platinum ᅌ
	Paper Source: Top Feed
(< < 1 of 1 > >>)	Print Quality: Standard
	Black and White Photo Print
	Rendering Intent: Perceptual (Photo)
? PDF 💌 Hide Details	Cancel Print

>>>> Důležité

- Dostupné možnosti zdroje papíru se mohou lišit podle typu a velikosti papíru.
- 8. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

V závislosti na účelu vyberte pro položku Kvalita tisku (Print Quality) možnost Nejvyšší (Highest), Standardní (Standard) nebo Rychlý (Fast).

	Printer: Canon series
	Printer: Ganon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: 💽 All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Quality & Media
	Media Type: Photo Paper Pro Platinum
	Paper Source: Top Feed
<pre> tof1 >>></pre>	Print Quality: Standard
	Black and White Photo Print
	Rendering Intent: Perceptual (Photo)
? PDF V Hide Details	Cancel

🅦 Důležité

• V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.

9. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Při tisku tiskárna vytiskne dokument v souladu s typem média a velikostí papíru.

	Printer: Canon	series	0
	Presets: Default	Settings	0
	Copies: 1	1	
	Pages: 💽 All		
	O From:	1 to: 1	
	Paper Size: US Lett	er 😳	8.50 by 11.00 inches
	Orientation:	11	
	Quality	/ & Media	0
	Media Type:	Photo Paper Pro Plat	inum 😒
	Paper Source:	Top Feed	0
(<) < 1 of 1	Print Quality:	Standard	0
	0	Black and White Ph	oto Print
	Rendering Intent:	Perceptual (Photo)	0
? PDF V Hide Details			Cancel Print

>>>> Důležité

- Pokud provádíte velkoformátový tisk, ujistěte se, že se v nádržce s inkoustem nachází dostatek inkoustu.
- V části Předvolby (Presets) klepněte na možnost Uložit aktuální nastavení jako předvolbu... (Save Current Settings as Preset...) a zaregistrujte tak uvedené nastavení.
- Chcete-li tisknout pomocí zásobníku ručního podavače, postupujte podle pokynů zobrazených na obrazovce.

🔊 Poznámka

 Pokud se nastavení papíru z dialogového okna Tisk liší od informací o papíru uložených v tiskárně, může dojít k chybě. Pokyny, jak postupovat v případě výskytu chyby, naleznete v části "<u>Registrace</u> <u>informací o papíru</u>".

Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v tiskárně uložit, naleznete níže:

- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
- Pokud nastavíte položku Typ média (Media Type) z rozevírací nabídky Kvalita a média (Quality & Media) v dialogovém okně tisku na možnost Matte Photo Paper, Premium Fine Art Smooth,
 Premium Fine Art Rough nebo Photo Paper Pro Premium Matte A, doporučujeme nastavit položku Velikost papíru (Paper Size) ve stejném okně na možnost 4 x 6, L nebo "XXX okraj 25".
 Je-li vybrána jiná velikost stránky než "XXX (okraj 25)", může se zobrazit chybová zpráva.
 Vyberte možnost "XXX okraj 25" nebo změňte nastavení položky Zrušit regulaci okrajů (Cancel Margin Regulation) v nastaveních velikosti papíru z místní nabídky Podrobná nastav. papíru (Advanced Paper Settings) dialogového okna tisku.

Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)

Nejlepších výsledků tisku při použití této tiskárny dosáhnete, pokud vyberete typ média a <u>velikost papíru</u> nejlépe odpovídající účelu tisku.

V závislosti na použitém typu média zadejte nastavení typu média na ovládacím panelu tiskárny nebo v ovladači tiskárny podle níže uvedených pokynů.

Originální papíry Canon (tisk dokumentů)

Název média <model č.=""></model>	Typ média (Media Type) v ovlada- či tiskárny	Informace o papíru registrované v tiskárně
Canon Red Label Superior <wop111></wop111>	Běžný papír (Plain Paper)	Běžný papír (Plain paper)
Canon Océ Office Colour Paper <sat213></sat213>	Běžný papír (Plain Paper)	Běžný papír (Plain paper)

Originální papíry Canon (tisk fotografií)

Název média <model č.=""></model>	Typ média (Media Type) v ovla- dači tiskárny	Informace o papíru re- gistrované v tiskárně
Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II <pp-201 pp-208="" pp-301=""></pp-201>	Photo Paper Plus Glossy II A	Plus Glossy II A
Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <pt-101></pt-101>	Photo Paper Pro Platinum	Pro Platinum
Photo Paper Pro Luster <lu-101></lu-101>	Photo Paper Pro Luster	Pro Luster
Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi- gloss <sg-201></sg-201>	Photo Paper Plus Semi-gloss	Plus Semi-gloss
Matný fotografický papír Matte Photo Paper <mp-101></mp-101>	Matte Photo Paper	Matte
Premium Fine Art Smooth < FA-SM1>	Premium Fine Art Smooth	Fine Art Smooth
Premium Fine Art Rough < FA-RG1>	Premium Fine Art Rough	Fine Art Rough
Photo Paper Pro Premium Matte <pm-101></pm-101>	Photo Paper Pro Premium Mat- te A	ProPremiumMatteA

Komerčně dostupné papíry

Při použití jiného než originálního papíru Canon můžete snadno tisknout pomocí stávajících nastavení, která byla připravena na ovládacím panelu tiskárny a v ovladači tiskárny.

Názov módia	Typ média (Media Type) v ovladači ti-	Informace o papíru registrované
Nazev meula	skárny	v tiskárně

Běžný papír (včetně recyklované- ho papíru)	Běžný papír (Plain Paper)	Běžný papír (Plain paper)
Fotografický papír (přibližně 0,1 mm až méně než 0,3 mm)	Tenký fotografický papír (Lightweight Photo Paper) *2	Tenký fotopapír (Light Photo Paper)
Fotografický papír (přibližně 0,3 mm až méně než 0,6 mm)	Silný fotografický papír (Heavyweight Photo Paper) *2	Silný fotopapír (Heavy Photo Paper)
Fotografický papír Baryta *3	Fotografický papír Baryta (Baryta Photo Paper)	Fotopapír Baryta (Baryta Photo- Paper)
Papír Art (přibližně 0,1 mm až méně než 0,3 mm)	Silný papír Fine Art (Heavyweight Fine Art Paper) *2	Silný papír Art (Heavy Art Pa- per)
Papír Art (přibližně 0,3 mm až méně než 0,6 mm)	Extra silný papír Fine Art (Extra Heavy- weight Fine Art Paper) *2	Ext. silný papír Art (EX Hvy Art Paper)
Umělecký papír *1	Papír Fine Art nejvyšší hustoty (Highest Density Fine Art Paper)	Art-nejvyš.hustota (High Densi- ty Art)
Materiál připomínající plátno	Canvas *2	Canvas
Japonský papír Washi	Japonský papír Washi (Japanese Paper Washi) *2	Japonský papír (Japanese Pa- per)
Blahopřání	Inkoustové blahopřání (Inkjet Greeting Card)	Inkoust. blahopřání (IJ Greeting Card)
Tvrdý papír	Tvrdý papír (Card Stock)	Tvrdý papír (Card stock)

*1 Nastavení Papír Fine Art nejvyšší hustoty (Highest Density Fine Art Paper) zvolte při použití některého z typů papíru Fine Art, který je mimořádně silný a pohlcuje více inkoustu než jiná média. Použije se více inkoustu než při běžném tisku, a proto se v závislosti na typu papíru může zvýšit hloubka barev.

V závislosti na typu použitého papíru se může inkoust na papíru rozmazávat, čímž mohou vznikat šmouhy a nečistoty, nebo může dojít k poškození tiskových hlav.

*2 Ke zlepšení kvality tisku a podávání papíru při použití jiného než originálního papíru Canon si vytvořte vlastní papír pomocí nástroje Media Configuration Tool a přidejte ho do tiskárny.

Tyto typy médií lze používat jako vlastní standardní papíry.

*3 Jestliže v inkoustových tiskárnách používáte fotografický papír Baryta, nakonfigurujte nastavení pro Fotografický papír Baryta (Baryta Photo Paper).

Zlepší se konzistence barev a lesku, takže výsledné výtisky budou mít vysokou kvalitu a působit dojmem hloubky.

>>>> Poznámka

 Pokud jste přidali nový typ média pomocí nástroje Media Configuration Tool, spusťte nástroj Canon IJ Printer Utility2, v nabídce Informace o médiích (Media Information) vyberte možnost Aktualizovat informace o médiích (Update Media Information) (Opravit informace o médiích (Correct Media Information)) a aktualizujte informace o médiích v ovladači. Při tisku na nově přidaný typ média změňte nastavení média v ovladači tiskárny i informace o médiích zaregistrované v tiskárně na nastavení a informace pro nové médium.

Pokud nastavíte položku Typ média (Media Type) z rozevírací nabídky Kvalita a média (Quality & Media) v dialogovém okně tisku na možnost Matte Photo Paper, Premium Fine Art Smooth,
 Premium Fine Art Rough nebo Photo Paper Pro Premium Matte A, doporučujeme nastavit položku Velikost papíru (Paper Size) ve stejném okně na možnost 4 x 6, L nebo "XXX – okraj 25".
 Informace o rozsazích pro tisk naleznete v části "Oblast tisku".

Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)

Nejlepších výsledků tisku při použití této tiskárny dosáhnete, pokud vyberete velikost papíru, která nejlépe odpovídá účelu tisku.

V tiskárně můžete použít následující velikosti papíru.

Velikost papíru (Paper Size) v ovladači tiskárny	Informace o papíru registrované v tiskárně
4 x 6	KG/10x15cm(4x6) (KG/4"x6"(10x15))
5 x 7	2L/13x18cm(5x7) (2L/5"x7"(13x18))
7 x 10	18x25cm(7"x10") (7"x10"(18x25cm))
8 x 10	20x25cm(8"x10") (8"x10"(20x25cm))
25x30cm 10"x12" (10"x12" 25x30cm)	25x30cm(10"x12") (10"x12"(25x30cm))
210x594mm	210x594mm
210x594mm Okraj 25 (210x594mm Margin 25)	210x594mm
А3	A3
A3 Okraj 25 (A3 Margin 25)	A3
A3+ 33x48cm 13"x19" (A3+ 13"x19" 33x48cm)	A3+
A3+ Okraj 25 (A3+ Margin 25)	A3+
A4	A4
A4 Okraj 25 (A4 Margin 25)	A4
А5	A5
JIS B4	В4
JIS B5	B5
L	L(89x127mm)
Pohlednice (Postcard)	Hagaki
Dvojitá pohlednice (Postcard Double)	Hagaki 2
Čtverec 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm)	Čtverec 13cm (Square 5")
Čtverec 30x30cm 12"x12" (Square 12"x12" 30x30cm)	30x30cm(12"x12") (12"x12"(30x30cm))
US Tabloid (Tabloid)	28x43cm(11"x17") (11"x17"(28x43cm))
US Tabloid Okraj 25 (Tabloid Margin 25)	28x43cm(11"x17") (11"x17"(28x43cm))

US Legal	Legal
US Letter	Letter
US Letter Okraj 25 (US Letter Margin 25)	Letter
Uživatelská velikost	Ostatní (Others)

Různé metody tisku

- Nastavení počtu kopií a pořadí tisku
- Provedení tisku bez ohraničení
- Tisk v měřítku
- Tisk rozvržené stránky
- Tisk na média Hagaki
- Změna nastavení čirého inkoustu
- > Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)
- Nastavení okraje pro sešití
- Změna měřítka pro tisk tak, aby se shodovalo s velikostí papíru
- Změna zdroje papíru podle účelu

Nastavení počtu kopií a pořadí tisku

Kompletovat stránky (Collate pages)+ Obrácené (Reverse) Kompletovat stránky (Collate pages)+ Normální (Normal)

Obrácené (Reverse)







Chcete-li zadat počet kopií a pořadí tisku, postupujte takto:

1. Zadejte počet kopií, které se mají vytisknout

V nabídce Kopie (Copies) v Dialogové okno Tisk určete počet kopií, které chcete vytisknout.

(< 1 of 1 >>>)	Printer: Canon series C Presets: Default Settings C Copies: 1 Pages: All From: 1 to: 1 Paper Size: US Letter C 8.50 by 11.00 inches Orientation: I TextEdit C Print header and footer Rewrap contents to fit page
? PDF V Hide Details	Cancel

2. V místní nabídce vyberte možnost Manipulace s papírem (Paper Handling)

3. Pokud v poli Kopie (Copies) zadáváte více kopií současně, zaškrtněte políčko Kompletovat stránky (Collate pages)

Pokud chcete vytisknout všechny stejné stránky pohromadě, označte políčko **Kompletovat stránky** (Collate pages).

Pokud chcete tisknout všechny stránky se stejným číslem stránky pohromadě, zrušte zaškrtnutí tohoto políčka.

4. Zadejte pořadí tisku

Označte možnost Pořadí stránek (Page Order).

Pokud zvolíte možnost **Automaticky (Automatic)** nebo **Obrácené (Reverse)**, tisk se spustí od poslední stránky.

Pokud zvolíte možnost Normální (Normal), tisk se spustí od první stránky.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: All From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Paper Handling
	Collate pages
	Pages to Print: All pages
C C 1 of 1 > >>	Page Order: Automatic
	Scale to fit paper size
	Destination Paper Size: Suggested Paper: US Letter
	Scale down only

5. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku se vytiskne zadaný počet kopií v zadaném pořadí.

>>>> Důležité

 Pokud softwarová aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje stejnou funkci, zadejte nastavení v ovladači tiskárny. Pokud však nejsou výsledky tisku uspokojivé, použijte nastavení funkce v softwarové aplikaci. Pokud počet kopií a pořadí tisku určíte v softwarové aplikaci i v ovladači tiskárny, může být výsledný počet kopií násobkem hodnot obou nastavení nebo se nemusí aktivovat určené pořadí tisku.

Provedení tisku bez ohraničení

Funkce tisku bez ohraničení zvětší obraz tak, aby mírně přesahoval okraj papíru, a umožňuje tak tisk bez okraje. Při běžném tisku se okolo oblasti dokumentu vytvoří okraje. Při tisku bez ohraničení nebudou tyto okraje vytvořeny. Chcete-li vytisknout data (například fotografii) bez okraje, nastavte tisk bez ohraničení.



Postup tisku stránky bez ohraničení je následující:

Poznámka

 Můžete také nastavit položku Úroveň zvětšení pro tisk bez ohr. (Magnification level for borderless) na ovládacím panelu tiskárny, ale nastavení v ovladači tiskárny budou upřednostněna.

Nastavení tisku bez ohraničení

1. Volba velikosti papíru pro tisk bez ohraničení

V <u>dialogovém okně Print (Tisk)</u> vyberte v seznamu **Velikost papíru (Paper Size)** možnost "XXX bez ohraničení".

	Presets: Default Settings
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter Borderless 38.50 by 11.00 inches
	TextEdit
	 Print header and footer Rewrap contents to fit page
≪ < 1of1 >>>>	
? PDF 🔽 Hide Details	Cancel

- 2. Vyberte možnost Zpracování stránky (Page Processing) z místní nabídky
- 3. Nastavte velikost přesahu papíru

V případě potřeby nastavte velikost přesahu pomocí posuvníku **Přesah bez ohraničení (Borderless Extension)**.

Posunutím posuvníku doprava lze zvýšit velikost přesahu papíru, posunutím posuvníku doleva lze přesah snížit.

Ve většině případů doporučujeme posuvník nastavit do druhé polohy zprava.

	Printer: Canon series Presets: Default Settings Copies: 1 Pages: All From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter Borderless C 8.50 by 11.00 inches Orientation:
1of1 >>>>	Borderless Extension:
	Stapling Side: Long-side stapling (Left) Long-side stapling (Right) Short-side stapling (Top) Short-side stapling (Bottom)
? PDF V Hide Details	Cancel

芝 Důležité

- Přesunete-li posuvník Přesah bez ohraničení (Borderless Extension) úplně doprava, mohou se na zadní straně papíru vytvářet rozmazané inkoustové skvrny.
- 4. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku budou data vytištěna na papír zcela bez ohraničení.

🅦 Důležité

- Tisk bez ohraničení je možný pouze u některých velikostí papíru. Ujistěte se, že je pro položku
 Velikost papíru (Paper Size) vybrána velikost papíru s údajem "bez okrajů".
- Pokud je povolen tisk bez ohraničení, možnosti Běžný papír (Plain Paper) a Hagaki A ze seznamu Typ média (Media Type) místní nabídky Kvalita a média (Quality & Media) dialogového okna Tisk se zobrazí šedou barvou a budou nedostupné.
- V závislosti na typu papíru může tisk bez ohraničení snížit kvalitu tisku na horním a dolním okraji papíru. Při tisku bez ohraničení na silný papír může také docházet ke vzniku šmouh na předním a zadním povrchu papíru.
- Pokud se poměr výšky a šířky liší od rozměrů obrazových dat, potom se na média některých velikostí pravděpodobně nevytiskne část obrazu.

V takovém případě v aplikaci ořízněte obrazová data podle velikosti papíru.

• Při tisku v měřítku nebo tisku rozvržené stránky nelze tisk bez ohraničení použít.

>>>> Poznámka

 Jestliže nastavíte rozevírací nabídku Kvalita a média (Quality & Media) v dialogovém okně tisku Typ média (Media Type) na Matte Photo Paper, Premium Fine Art Smooth, Premium Fine Art Rough nebo Photo Paper Pro Premium Matte A, nedoporučujeme tisknout bez okrajů na celou stránku.

Zvětšení vytištěné oblasti dokumentu

Nastavení velkého přesahu umožňuje bezproblémový tisk bez ohraničení. Část dokumentu přesahující velikost papíru se ovšem nevytiskne. Z tohoto důvodu mohou objekty blízko obvodu fotografie na vytištěném obraze chybět.

Pokud nejste s výsledkem tisku bez ohraničení spokojeni, snižte hodnotu velikosti přesahu. Velikost přesahu se sníží posunutím posuvníku **Přesah bez ohraničení (Borderless Extension)** doleva.

🄊 Důležité

 Po zmenšení velikosti přesahu se může na výtisku v závislosti na velikosti papíru nečekaně objevit okraj.

Poznámka

 Po nastavení posuvníku Přesah bez ohraničení (Borderless Extension) do polohy zcela vlevo se obrazová data vytisknou v plné velikosti.

Tisk v měřítku



Chcete-li vytisknout dokument se zvětšením nebo zmenšením stránek, postupujte následovně:

1. Výběr tiskárny

V Dialogové okno Vzhled stránky zvolte v seznamu Formát pro (Format For) název vašeho modelu.

Format For:	Canon series
	Canon series
Paper Size:	US Letter
	8.50 by 11.00 inches
Orientation:	1÷ 1=
Scale:	100%
	Cancel

2. Nastavte tisk v měřítku

Zadejte měřítko v poli Měřítko (Scale) a klepněte na tlačítko OK.

Poznámka

- V závislosti na nastavené hodnotě v nabídce Měřítko (Scale) se může zobrazit chybová zpráva.
- 3. Dokončete nastavení

V <u>Dialogové okno Tisk</u> klepněte na možnost **Tisk (Print)**. Během tisku se dokument vytiskne v zadaném měřítku.

>>>> Důležité

 Pokud aplikační software, ve kterém jste vytvořili původní dokument, obsahuje funkci tisku v měřítku, nakonfigurujte nastavení v aplikačním softwaru. Toto nastavení není potřeba konfigurovat i v dialogovém okně Vzhled stránky.

Tisk rozvržené stránky

Funkce tisku rozvržené stránky umožňuje vytisknout obraz více stránek na jeden list papíru.



1. V místní nabídce v Dialogové okno Tisk vyberte možnost Rozvržení (Layout)

		Reverse page o Flip horizontally	rientation
	Two-Sided:	Off	0
	Border:	None	•
	Layout Direction:	250	1 10
	Pages per Sheet:	1	
	Layout		0
	Orientation:	•	
	Paper Size: US Letter		8.50 by 11.00 inches
	O From: 1	to: 1	
	Pages: 🔾 All		
	Copies: 1		
	Presets: Default Se	ttings	0
	Printer: Canon	series	<u> </u>

2. Nastavte počet předloh, které chcete vytisknout na jednu stránku

V nabídce **Stránky na list (Pages per Sheet)** nastavte počet stránek, které mají být vytištěny na jeden list.

3. V případě potřeby použijte jednu z následujících položek

Směr uspořádání (Layout Direction)

Pořadí umístění stránek můžete změnit klepnutím na ikonu ze seznamu.

Okraj (Border)

Chcete-li kolem každé stránky dokumentu vytisknout rámeček, vyberte typ ohraničení stránky.

Obrátit orientaci stránek (Reverse page orientation)

Toto políčko označte, pokud chcete změnit orientaci papíru.

Převrátit vodorovně (Flip horizontally)

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete zaměnit levou a pravou stranu dokumentu.

4. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku bude zadaný počet stránek uspořádán na každém listu papíru v určeném pořadí.

Tisk na média Hagaki

Tato část popisuje postup tisku médií Hagaki.

- 1. <u>Vložte pohlednici</u> do tiskárny
- 2. Vyberte velikost papíru v Dialogové okno Tisk

V nabídce Velikost papíru (Paper Size) vyberte možnost Pohlednice (Postcard) nebo Dvojitá pohlednice (Postcard Double).

芝 Důležité

- · Zpětná média Hagaki lze použít pouze při tisku z počítače.
- Při tisku zpětné pohlednice vždy nastavte velikost papíru v aplikaci nebo ovladači tiskárny na možnost **Dvojitá pohlednice (Postcard Double)**.
- Zpětná média Hagaki nepřekládejte. Případné přeložení způsobí, že tiskárna nebude schopná papír podat správně a dojde k posunu řádků nebo uvíznutí papíru.
- Zpětná média Hagaki nelze tisknout bez ohraničení.
- 3. V místní nabídce vyberte možnost Kvalita a média (Quality & Media)
- 4. Vyberte typ média

V nabídce Typ média (Media Type) zvolte stejný typ papíru, který je aktuálně vložen do tiskárny.

🄊 Důležité

- Tato tiskárna nedokáže tisknout na média Hagaki s připevněnou fotografií nebo nálepkou.
- Při tisku na obě strany média Hagaki samostatně získáte čistější výtisk tím, že nejprve vytisknete stranu se zprávou a poté stranu s adresou.
- Nastavení papíru v dialogovém okně Tisk se liší podle toho, zda tisknete na stranu s adresu nebo stranu s textem zprávy. Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v dialogovém okně Tisk a tiskárně uložit, naleznete níže:
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)
- 5. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku se data vytisknou na médium pohlednici.

>>>> Důležité

 Pokud po zobrazení hlášení Rádce před zahájením tisku označíte políčko Již nezobrazovat (Do not show again), nebudou již zobrazeny žádné další zprávy Rádce.

Změna nastavení čirého inkoustu

Při provádění povrchové úpravy čirým inkoustem nanese tiskárna na potištěný povrch inkoust CO (Chroma Optimizer), a tím vám umožní upravit lesk.



Výsledek tisku čirým inkoustem

Tato část popisuje postup změny nastavení čirého inkoustu.

- 1. V dialogovém okně Tisk zobrazte rozevírací nabídku a vyberte možnost Podrobná nastav. papíru (Advanced Paper Settings)
- 2. Nastavení oblasti čirého inkoustu

Vyberte možnost Automaticky (Auto) nebo Celý papír (Overall) v oblasti Oblast čirého inkoustu (Clear Coating Area).

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 3.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Advanced Paper Settings
	Drying Time: Printer Default
	Print Head Height: Printer Default ᅌ
(<) 1 of 1 >>>>	Clear Coating Area: Auto
	Cancel Margin Regulation
? PDF V Hide Details	Cancel Print

Automaticky (Auto)

Tiskárna automaticky nastaví oblasti, které budou opatřeny čirou povrchovou úpravou, a určí, zda bude čirá povrchová úprava provedena.

Můžete tím docílit nižší spotřeby inkoustu optimalizátoru jasu (CO) nebo zvýšení rychlosti tisku.

Celý papír (Overall)

Tiskárna potiskne čirým inkoustem celou oblast tisku.

Pokud možnost **Automaticky (Auto)** vytvoří neuspokojivé efekty čirého inkoustu, výběr možnosti **Celý papír (Overall)** může výsledky zlepšit.

芝 Důležité

- V nabídce Kvalita a média (Quality & Media) zkontrolujte nastavení Typ média (Media Type). Při výběru jiného typu média než Photo Paper Plus Glossy II A, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Pro Luster, Photo Paper Plus Semi-gloss, Photo Paper Pro Crystal Grade, Tenký fotografický papír (Lightweight Photo Paper), Silný fotografický papír (Heavyweight Photo Paper) nebo Fotografický papír Baryta (Baryta Photo Paper) nelze vybrat možnost Celý papír (Overall).
- Je-li vybrána možnost Celý papír (Overall) a typ média je změněn na takový, který nemůže použít Celý papír (Overall), nastavení oblasti čirého inkoustu se změní na možnost Automaticky (Auto).

3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Při provedení tisku bude na dokument přidán nastavený efekt čiré povrchové úpravy.

Nastavení rozměrů papíru (Uživatelská velikost)

Pokud nelze vybrat velikost papíru v nabídce **Velikost papíru (Paper Size)**, můžete určit výšku a šířku papíru. Taková velikost papíru se nazývá "uživatelská velikost".

Chcete-li zadat uživatelskou velikost papíru, postupujte takto:

1. Vytvoření nové uživatelské velikosti papíru

V <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte v části Velikost papíru (Paper Size) možnost Správa vlastních velikostí... (Manage Custom Sizes...).

V zobrazeném dialogovém okně klikněte na symbol +.

Untitled	Paper Size:	8.5 in Width	11 in Height
	Non-Printable	Area:	
	User Defined	đ	۵
		.25 in	
	.25 in	Тор	.25 in
	Left	.56 in	Right
		Bottom	
+ - Duplicate			
3		Cancel	OX
		cancer	UN

V seznamu se vytvoří položka Bez názvu (Untitled).

2. Nastavení podrobností o uživatelské velikosti papíru

Klikněte na možnost **Bez názvu (Untitled)**, zadejte název velikosti papíru, kterou chcete registrovat, a do polí **Šířka (Width)** a **Výška (Height)** pro položku **Velikost papíru (Paper Size)** zadejte rozměry papíru.

V nabídce Netisknutelná oblast (Non-Printable Area) vyberte možnost Definováno uživatelem (User Defined) nebo váš model a zadejte okraje.

3. Registrace uživatelské velikosti papíru

Klepněte na tlačítko OK.

Uživatelská velikost bude zaregistrována.

>>>> Důležité

 Pokud aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, obsahuje funkci zadávání hodnot výšky a šířky, zadejte hodnoty pomocí této aplikace. Jestliže aplikace, pomocí které byl dokument vytvořen, takovou funkci neobsahuje nebo pokud se dokument netiskne správně, zadejte výše uvedeným postupem hodnoty pomocí ovladače tiskárny.

🔊 Poznámka

 Pokud budete chtít registrovanou velikost papíru duplikovat, vyberte v seznamu Uživatelské velikosti papíru (Custom Paper Sizes) velikost papíru určenou k duplikování a klepněte na možnost Duplikovat (Duplicate).

- Pokud budete chtít registrovanou velikost papíru odstranit, vyberte v seznamu Uživatelské velikosti papíru (Custom Paper Sizes) velikost papíru určenou k odstranění a klepněte na symbol -.
- Pokud se nastavení papíru v dialogovém okně tisku liší od informací o papíru registrovaných v tiskárně, může dojít k chybě. Pokyny, jak postupovat v případě výskytu chyby, naleznete v části "<u>Registrace</u> <u>informací o papíru</u>".

Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v tiskárně uložit, naleznete níže:

- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)

Příbuzné téma

Změna provozního režimu tiskárny

Nastavení okraje pro sešití



Chcete-li nastavit šířku okraje a sešívanou stranu, postupujte takto:

 V místní nabídce dialogového okna <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost **Zpracování** stránky (Page Processing)

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: 🗿 All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 0 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Page Processing
	Borderless Extension:
≪ < 1of1 >>>	Margin: 0.0 🗘 inches (0-1.2)
	Stapling Side: O Long-side stapling (Left) Long-side stapling (Right) Short-side stapling (Top)
	Short-side stapling (Bottom)
? PDF V Hide Details	Cancel Print

2. Určete šířku okraje a stranu pro sešívání

Podle potřeby nastavte pro **Okraj (Margin)** jeho šířku a v seznamu **Sešívaná strana (Stapling Side)** zvolte okraj pro sešití.



3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku se data vytisknou se zadaným nastavením šířky okraje a sešívané strany.

🄊 Důležité

 Při povolení tisku bez okrajů jsou možnosti Okraj (Margin) a Sešívaná strana (Stapling Side) zobrazeny šedě a nejsou k dispozici.

Změna měřítka pro tisk tak, aby se shodovalo s velikostí papíru



Postup tisku automaticky zvětšeného nebo zmenšeného dokumentu tak, aby se přizpůsobil velikosti stránky, je následující:

1. Zkontrolujte velikost papíru

Ujistěte se, že nastavení **Velikost papíru (Paper Size)** v <u>Dialogové okno Tisk</u> odpovídá velikosti papíru nastavené v aplikaci.

2. V místní nabídce vyberte možnost Manipulace s papírem (Paper Handling)

	Printer: Canon	series 😳	
	Presets: Default Se	ttings 😳	
	Copies: 1		
	Pages: 💽 All		
	O From: 1	to: 1	
	Paper Size: US Letter	😌 8.50 by 11.0	0 inche
	Orientation:	•	
	Paper Han	oding 🖸	
		Collate pages	
	Pages to Print:	All pages	_
		An pages	0
<< 1 of 1 >>>>	Page Order:	Automatic	0
	Page Order:	Automatic Scale to fit paper size	0
<< < 1 of 1 >>>>	Page Order: Destination Paper Size:	Automatic Scale to fit paper size Suggested Paper: US Letter	0

3. Nastavení velikosti papíru pro tisk

Označte políčko **Přizpůsobit velikosti papíru (Scale to fit paper size)**. V místní nabídce **Cílová velikost papíru (Destination Paper Size)** následně zvolte velikost papíru odpovídající aktuálnímu papíru v tiskárně.

4. Podle potřeby označte políčko Pouze zmenšit (Scale down only)

Po označení tohoto políčka dojde ke zmenšení dokumentu na velikost papíru v případě, že je dokument větší než velikost stránky. V případě, že je dokument menší, než jaká je velikost stránky, vytiskne se v původní velikosti.

5. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku bude dokument zvětšen nebo zmenšen na velikost stránky.

Změna zdroje papíru podle účelu

Tato tiskárna má dva zdroje papíru: zásobník ručního podavače a horní podavač. Tisk můžete usnadnit výběrem takového nastavení zdroje papíru, které odpovídá účelu a typu média.

Při nastavení zdroje papíru postupujte takto:

- V místní nabídce v <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost Kvalita a média (Quality & Media)
- 2. Vyberte typ média

V nabídce Typ média (Media Type) zvolte stejný typ papíru, který je aktuálně vložen do tiskárny.

3. Vyberte zdroj papíru

V nabídce **Zdroj papíru (Paper Source)** vyberte níže uvedenou položku v závislosti na vašich požadavcích.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 38.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Quality & Media
	Media Type: Photo Paper Pro Platinum 😌
	Paper Source: Top Feed
(< < 1 of 1 > >>)	Print Quality: Standard
	Black and White Photo Print
	Rendering Intent: Perceptual (Photo)
? PDF V Hide Details	Cancel Print

Ruční podávání (Manual Feed)

Papír je podáván ze zásobníku ručního podavače na zadní straně.

芝 Důležité

- Jestliže je v rozevírací nabídce Kvalita a média (Quality & Media) a nabídce Typ média (Media Type) v dialogovém okně tisku vybrána možnost Běžný papír (Plain Paper), Hagaki (A), Ink Jet Hagaki nebo Hagaki, papír nelze podávat ze zásobníku ručního podavače.
- Pokud je v dialogovém okně Print (Tisk) vybrána pro položku Velikost papíru (Paper Size) možnost 4 x 6, 5 x 7, 7 x 10, A5, JIS B5, L, Pohlednice (Postcard), Dvojitá pohlednice (Postcard Double) nebo Čtverec 13x13cm 5"x5" (Square 5"x5" 13x13cm), papír nelze podávat ze zásobníku ručního podavače na zadní straně.

Horní podavač (Top Feed)

Papír je podáván z horního podavače.

>>>> Důležité

- Jestliže je prostřednictvím místní nabídky Kvalita a média (Quality & Media) a nabídky Typ média (Media Type) v dialogovém okně Tisk vybrána možnost Fotografický papír Baryta (Baryta Photo Paper) Premium, Fine Art Smooth, Premium Fine Art Rough, Photo Paper Pro Premium Matte A, Silný fotografický papír (Heavyweight Photo Paper), Extra silný papír Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper) nebo Papír Fine Art nejvyšší hustoty (Highest Density Fine Art Paper), papír nelze podávat z horního podavače.
- 4. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Po spuštění tisku použije tiskárna k tisku dat určený zdroj papíru.

Poznámka

 Pokud se nastavení papíru v dialogovém okně tisku liší od informací o papíru registrovaných v tiskárně, může dojít k chybě. Pokyny, jak postupovat v případě výskytu chyby, naleznete v části "<u>Registrace informací o papíru</u>".

Podrobnosti o informacích o papíru, které je třeba v tiskárně uložit, naleznete níže:

- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (typ média)
- Nastavení papíru v ovladači tiskárny a tiskárně (velikost papíru)

Změna kvality tisku a úprava obrazových dat

- Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
- Tisk barevného dokumentu monochromaticky
- Nastavení opravy barev
 - Optimální fotografický tisk obrazových dat
 - Nastavení barev v ovladači tiskárny
 - Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v aplikaci)
 - Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v ovladači tiskárny)
 - Vyhodnocení profilu ICC
- Nastavení tónu
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)

Úroveň kvality tisku lze nastavit v části Uživatelská (Custom).

Chcete-li nastavit úroveň kvality tisku, postupujte následovně:

- V místní nabídce v <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost Kvalita a média (Quality & Media)
- 2. Vyberte požadovanou kvalitu tisku

V nastavení Kvalita tisku (Print Quality) vyberte možnost Uživatelská (Custom).

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: 💽 All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 😌 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
-	Quality & Media
	Media Type: Photo Paper Pro Platinum
	Paper Source: Top Feed
<< < 1 of 1 >>>>	Print Quality: Custom
	Quality:
	Fast Fine
	Black and White Photo Print
	Rendering Intent: Perceptual (Photo)
PDF PICE Details	Cancel Print

3. Nastavení úrovně kvality tisku

Úroveň kvality tisku vyberte přesunutím jezdce Kvalita (Quality).

4. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku budou obrazová data vytištěna s použitím vybrané úrovně kvality tisku.

🅦 Důležité

• V závislosti na nastavení Typ média (Media Type) nelze některé úrovně kvality tisku vybrat.

Příbuzná témata

- Nastavení opravy barev
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Tisk barevného dokumentu monochromaticky



Chcete-li barevný dokument vytisknout monochromaticky (jednobarevně), postupujte takto:

- V místní nabídce v <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost Kvalita a média (Quality & Media)
- 2. Nastavení tisku černobílých fotografií

Označte políčko Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print).

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Quality & Media
	Media Type: Photo Paper Pro Platinum ᅌ
	Paper Source: Top Feed
≪	Print Quality: Standard
	Black and White Photo Print
	Rendering Intent: Perceptual (Photo)
2 BDE Hide Dataile	Cascal

3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku bude dokument převeden do odstínu šedi. To umožní vytisknout dokument monochromaticky.

>>>> Poznámka

 Při zpracování funkce Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print) mohou být kromě černého inkoustu použity i jiné inkousty.

Příbuzné téma

Nastavení tónu

Nastavení opravy barev

Můžete zadat způsob opravy barev vhodný pro typ dokumentu, který chcete vytisknout. Při tisku dat ovladač tiskárny běžně automaticky barvy upravuje.

Chcete-li tisknout s efektivním použitím barevného prostoru obrazových dat nebo zadáním tiskového profilu ICC v aplikacích, vyberte možnost **ColorSync**. Chcete-li tisknout a umožnit ovladači tiskárny opravit barvy, vyberte možnost **Barevná shoda Canon (Canon Color Matching)**.

Chcete-li určit nastavení Oprava barev, postupujte takto:

 V místní nabídce v <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost Barevná shoda (Color Matching)

1 of 1 >>>		
	ColorSync	Canon Color Matching
	Color M	atching 😳
	Orientation:	•
	Paper Size: US Lette	f 8.50 by 11.00 inches
	O From:	1 to: 1
	Pages: O All	·
	Copies: 1	
	Presets: Default S	Settings 😳
	Printer: Canon	series 😳

2. Vyberte opravu barev

Vyberte níže uvedenou položku v závislosti na vašich požadavcích.

ColorSync

Oprava barev s využitím řešení ColorSync.

Barevná shoda Canon (Canon Color Matching)

Ovladač provede nezbytné úpravy během tisku. Informace o párování ovladače naleznete v části "<u>Nastavení barev v ovladači tiskárny</u>".

🄊 Důležité

 Pokud se domníváte, že se barvy zobrazené na monitoru liší od vytištěných výsledků, přejděte do místní nabídky Kvalita a média (Quality & Media) dialogového okna tisku a poté vyberte možnost Bez opravy barev (No Color Correction) v seznamu Záměr reprodukce (Rendering Intent).

3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku budou data dokumentu vytištěna s použitím zadané opravy barev.

🄊 Důležité

- V závislosti na aplikaci nemusí být možnost **Barevná shoda Canon (Canon Color Matching)** při volbě tiskového profilu ICC v aplikaci dostupná, protože se automaticky vybere možnost **ColorSync**.
- Nastavení Kvalita a média (Quality & Media) je nezbytné v případě, kdy vyberete možnost ColorSync nebo Barevná shoda Canon (Canon Color Matching).

Příbuzná témata

- Optimální fotografický tisk obrazových dat
- Nastavení barev v ovladači tiskárny
- Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v aplikaci)
- Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v ovladači tiskárny)
- ➡ <u>Vyhodnocení profilu ICC</u>

Optimální fotografický tisk obrazových dat

Při tisku obrázků pořízených digitálními fotoaparáty se tóny tištěných barev někdy jeví odlišně od tónů na skutečném obrázku nebo od tónů zobrazených na monitoru.

Aby se výsledky tisku co nejvíce přiblížily požadovaným tónům barev, musíte vybrat metodu tisku, která je nejvhodnější pro použitou softwarovou aplikaci nebo pro daný účel.

Správa barev

Zařízení, jako jsou digitální fotoaparáty, skenery, monitory nebo tiskárny, zpracovávají barvy různými způsoby. Správa barev (soulad barev) je metoda, která spravuje barvy závislé na zařízení jako společný barevný prostor.

Operační systém macOS obsahuje vestavěný systém správy barev označený "ColorSync". sRGB představuje nejběžněji používaný barevný prostor.

Profily ICC převádějí barvy závislé na zařízení do společného barevného prostoru. Použitím profilu ICC a provedením správy barev můžete barevný prostor obrazových dat převést do oblasti reprodukce barev, kterou je tiskárna schopná vyjádřit.

🔊 Poznámka

 Obrázky jsou obvykle uloženy ve formátu JPEG. Některé digitální fotoaparáty umožňují uložit obrázky ve formátu RAW. Obrázek uložený ve formátu RAW je potřeba vykreslit pomocí počítače. Pomocí speciálního softwaru lze do souboru RAW vložit značku vstupního profilu ICC.

Výběr vhodné metody tisku pro určitá obrazová data

Doporučená metoda tisku závisí na barevném prostoru obrazových dat nebo na použitém aplikačním softwaru.

Existují dvě typické metody tisku.

Zkontrolujte barevný prostor obrazových dat a používaný aplikační software a poté vyberte metodu tisku vhodnou pro daný účel.

Nastavení barev v ovladači tiskárny

Popisuje postup tisku pomocí funkce opravy barev v ovladači tiskárny.

Tuto funkci vyberte v případě, že chcete přesně vykreslit vlastnosti údajů zobrazených na monitoru, například pokud jste upravili barvy při kontrole tištěného obrázku na monitoru.

Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v aplikaci)

Popisuje postup tisku s efektivním použitím barevného prostoru obrazových dat. Chcete-li tisknout pomocí společného barevného prostoru, je potřeba softwarovou aplikaci a ovladač tiskárny nastavit tak, aby se správa barev shodovala se vstupním profilem ICC obrazových dat. Postup nastavení ovladače tiskárny se liší v závislosti na aplikačním softwaru, který je používán k tisku.

Příbuzné téma

Vyhodnocení profilu ICC

Nastavení barev v ovladači tiskárny

Chcete-li při tisku použít párování ovladače, zapněte v ovladači tiskárny funkci opravy barev. Párování ovladače umožňuje přesně použít vlastnosti dat zobrazených na monitoru, a dovoluje tak dosáhnout výtisků, které se velmi blíží tomu, co je zobrazeno na monitoru.

>>>> Důležité

- Pokud při tisku používáte párování ovladače, společnost Canon doporučuje nastavit monitor a osvětlení okolního prostředí následovně:
 - Monitor Teplota barev: D50 (5000K) Jas: 100 až 120 cd/m2 Gamma: 2,2
 - Osvětlení okolního prostředí Zářivkové osvětlení k vyhodnocení barev D50 (teplota barev 5000K, vysoce kvalitní vykreslování barev)

Jas při kontrole vytištěných materiálů: 500 lx ± 125 lx

🔊 Poznámka

- Pokud tisknete pomocí aplikace, která dokáže zjistit a určit profily ICC, použijte pro tisk v aplikaci profil ICC a vyberte vhodné nastavení pro správu barev.
- V místní nabídce v <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost Barevná shoda (Color Matching)

	Printer: Canon	series 😳
	Presets: Default S	iettings 😳
	Copies: 1	
	Pages: 💽 All	
	O From:	1 to: 1
	Paper Size: US Lette	r 😌 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:	•
	Color M	atching 😒
	ColorSync	 Canon Color Matching
(< < 1 of 1 > >>)		

2. Vyberte opravu barev

Vyberte možnost Barevná shoda Canon (Canon Color Matching).

3. Vyberte záměr reprodukce

Vyberte možnost **Perceptuální (foto) (Perceptual (Photo))** pro položku **Záměr reprodukce (Rendering Intent)** z místní nabídky **Kvalita a média (Quality & Media)**.
4. Nastavte ostatní položky

V místní nabídce vyberte možnost **Možnosti barev (Color Options)**. V případě potřeby upravte vyvážení barev (**Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)**, **Žlutá (Yellow)**) a nastavení položek **Jas (Brightness)** a **Kontrast (Contrast)**.

5. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku bude ovladač tiskárny upravovat barvy.

- Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
- Nastavení opravy barev
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v aplikaci)

Při tisku z aplikace Adobe Photoshop, Canon Digital Photo Professional nebo jakéhokoli aplikačního softwaru, který dokáže identifikovat vstupní profily ICC a umožňuje zadat takové profily, použije tiskárna systém správy barev (ColorSync) vestavěný do operačního systému macOS. Tiskárna vytiskne úpravy a výsledky retušování z aplikace a efektivně využije barevný prostor vstupního profilu ICC, který je určen v obrazových datech.

Chcete-li použít tuto metodu tisku, vyberte v aplikaci položky správy barev a zadejte v obrazových datech vstupní a tiskový profil ICC.

Položky správy barev v aplikaci vyberte i v případě, že při tisku používáte vlastní tiskový profil ICC nebo tiskový profil ICC pro speciální papír společnosti Canon.

Pokyny naleznete v příručce k aplikaci, kterou používáte.

 V místní nabídce v <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost Barevná shoda (Color Matching)

	Printer: Canon	series 😳
	Presets: Default Se	ttings 📀
	Copies: 1	
	Pages: O All	
	Paper Size: US Letter	10: 1
	Paper Size. US Letter	a so by more mores
	Orientation:	<u>•</u>
	Color Mat	iching 🖸
	ColorSync	 Canon Color Matching
≪ < 1of1 >>>>		

2. Vyberte opravu barev

Vyberte možnost ColorSync.

V nastavení Profil (Profile) můžete ponechat hodnotu Automaticky (Automatic).

🄊 Důležité

- V závislosti na používané aplikaci nemusí být možné vybrat jinou položku nastavení než ColorSync.
- Pokud použijete jiné nastavení Profilu (Profile) než Automaticky (Automatic) nebo "Profil ICC pro tisk na papír", tiskárna nebude schopná vytisknout barvy správně.
- Pokud se domníváte, že se barvy zobrazené na monitoru liší od vytištěných výsledků, přejděte do místní nabídky Kvalita a média (Quality & Media) dialogového okna tisku a poté vyberte možnost Bez opravy barev (No Color Correction) v seznamu Záměr reprodukce (Rendering Intent).
- 3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku bude tiskárna používat barevný prostor obrazových dat.

- Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
- Nastavení opravy barev
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Tisk s využitím profilů ICC (určení profilu ICC v ovladači tiskárny)

K tisku z aplikačního softwaru, který nedokáže identifikovat ani zadávat vstupní profily ICC, použijte barevný prostor vstupního profilu ICC nalezeného v datech.

 V místní nabídce v <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost Barevná shoda (Color Matching)

	Printer:	Canon series 🖸
	Presets:	Default Settings
	Copies:	1
	Pages:	
	(From: 1 to: 1
	Paper Size:	US Letter 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:	TE IP
		Color Matching
	Colo	rSync O Canon Color Matching
(<< 1 of 1 >>>>)		
? PDF V Hide Details		Cancel Print

2. Vyberte opravu barev

Vyberte možnost ColorSync.

V nastavení Profil (Profile) můžete ponechat hodnotu Automaticky (Automatic).

芝 Důležité

- Pokud použijete jiné nastavení Profilu (Profile) než Automaticky (Automatic) nebo "Profil ICC pro tisk na papír", tiskárna nebude schopná vytisknout barvy správně.
- 3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku bude tiskárna používat barevný prostor obrazových dat.

>>>> Důležité

• V ovladači tiskárny nebude možné zadat vstupní profil ICC.

- Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
- Nastavení opravy barev
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Vyhodnocení profilu ICC

Pokud je třeba zadat profil ICC pro tuto tiskárnu, zadejte profil ICC média tiskového výstupu.

Profily ICC nainstalované pro tuto tiskárnu se zobrazí následujícím způsobem.

Canon XXXXX Photo Paper Plus Glossy II

(1) (2)

- (1): Model tiskárny
- (2): Typ média

Baryta Photo Paper - P: Fotografický papír Baryta Plátno -P: Plátno Extra silný papír Fine Art -P: Extra silný papír Fine Art Silný papír Fine Art -P: Silný papír Fine Art Silný fotografický papír -P: Silný fotografický papír Papír Fine Art nejvyšší hustoty -P: Papír Fine Art nejvyšší hustoty Japonský papír Washi -P: Japonský papír Washi Tenký fotografický papír -P: Tenký fotografický papír Matte Photo Paper -P: Matný fotografický papír Matte Photo Paper Photo Paper Plus Glossy II A: Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II Photo Paper Plus Semi-gloss: Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss Photo Paper Pro Crystal Grade: Photo Paper Pro Crystal Grade Photo Paper Pro Luster: Photo Paper Pro Luster Photo Paper Pro Platinum: Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum Photo Paper Pro Premium Matte A: Photo Paper Pro Premium Matte Premium Fine Art Rough: Premium Fine Art Rough Premium Fine Art Smooth: Premium Fine Art Smooth

Nastavení tónu

Při tisku černobílých fotografií lze dosahovat chladných efektů studenými barvami a teplých efektů teplými barvami.



Je vybrána hodnota **Studený tón** (Cool Tone)



Je vybrána hodnota Černobíle (Black and White)



Je vybrána hodnota **Teplý tón** (Warm Tone)

Chcete-li upravit nastavení tónu, postupujte takto:

- V místní nabídce v <u>Dialogové okno Tisk</u> vyberte možnost Kvalita a média (Quality & Media)
- 2. Vyberte typ média

Jako Typ média (Media Type) vyberte buď Photo Paper Plus Glossy II A, Photo Paper Pro Platinum, Photo Paper Pro Luster, Photo Paper Plus Semi-gloss, Photo Paper Pro Crystal Grade, Tenký fotografický papír (Lightweight Photo Paper), Silný fotografický papír (Heavyweight Photo Paper), Fotografický papír Baryta (Baryta Photo Paper), Premium Fine Art Smooth, Premium Fine Art Rough, Photo Paper Pro Premium Matte A, Silný papír Fine Art (Heavyweight Fine Art Paper), Extra silný papír Fine Art (Extra Heavyweight Fine Art Paper), Papír Fine Art nejvyšší hustoty (Highest Density Fine Art Paper), Canvas, nebo Japonský papír Washi (Japanese Paper Washi).

3. Nastavení tisku černobílých fotografií

Označte políčko Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print).

	Printer: Canon	series 🗘
	Presets: Default	Settings ᅌ
	Copies: 1	
	Pages: 💽 All	
	O From:	1 to: 1
	Paper Size: US Lette	er 🗢 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:	I₽
	Quality	& Media
	Media Type:	Photo Paper Plus Glossy II A ᅌ
	Paper Source:	Top Feed 📀
C 1of1 >>>	Print Quality:	Standard ᅌ
	C	Black and White Photo Print
	Rendering Intent:	Perceptual (Photo)
? PDF 🔽 Hide Details		Cancel Print

4. V místní nabídce vyberte možnost Možnosti barev (Color Options)

5. Nastavení monochromatických tónů

Vyberte jednu z následujících položek v nabídce **Tón (Tone)**. Vybraná hodnota se zobrazí na náhledu na levé straně.

	Printer: Canon series	
	Presets: Default Settings	
	Copies: 1	
	Pages: O All	
	Paper Size: US Letter 38.50 by 11.00 inch	85
	Orientation:	
	Color Options	
	Tone: Black and White	0
		_
S 1eft S	×: 0 0	
	x: 0 0 x:	
C 1 of 1 >>>	ABCDEF 1234567 View Color Pattern	- *
C 1of1 >>>	X: 0 C X: 0 C Y: 0 C Y: 0 C Brightness: 0 * Dark Dark Lig Contrast: 0 • Low	- 米 m

Studený tón (Cool Tone)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na studené odstíny (studená černá). Pokud vyberete možnost **Studený tón (Cool Tone)**, do pole **X** se vloží hodnota -30 a do pole **Y** hodnota 0.

Černobíle (Black and White)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na neutrální odstíny. Pokud vyberete možnost Černobíle (Black and White), do polí X a Y se vloží hodnota 0.

Teplý tón (Warm Tone)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na teplé odstíny (teplá černá). Pokud vyberete možnost **Teplý tón (Warm Tone)**, do pole **X** se vloží hodnota 30 a do pole **Y** hodnota 0.

Uživatelská (Custom)

Tóny barev můžete průběžně měnit a současně sledovat barvy v oblasti pro úpravu. Tóny barev lze upravit ručním zadáním hodnot nebo klepnutím na šipku nahoru/dolů. Při zadávání hodnot používejte hodnoty v rozsahu od -100 do 100 v případě pole **X** a -50 až 50 v případě pole **Y**. Tóny barev lze upravit také pomocí myši, a to klepnutím nebo přetažením oblasti pro úpravu. Pokud zvolíte jiný barevný tón a klepnete na možnost **Uživatelská (Custom)**, obnoví se přednastavené hodnoty v nabídce **Uživatelská (Custom)**.

🄊 Důležité

- Pokud v nabídce Kvalita a média (Quality & Media) označíte políčko Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print), zobrazí se pole Tón (Tone), X a Y (hodnoty nastavení monochromatických barev).
- 6. Monochromatické barvy můžete v případě potřeby upravit ručně

Tóny barev lze upravit ručním zadáním hodnot do pole **X** nebo **Y** (hodnoty nastavení monochromatických barev) nebo klepnutím na šipku nahoru/dolů. Tóny barev lze upravit také pomocí myši, a to klepnutím nebo přetažením oblasti pro úpravu.

7. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Po spuštění tisku bude barevný dokument převeden do odstínu šedi s upravenými tóny. To umožní vytisknout dokument monochromaticky.

🅦 Důležité

 Jestliže v nabídce Barevná shoda (Color Matching) vyberete možnost ColorSync, budou pole Tón (Tone), X a Y zobrazena šedou barvou a nebudou dostupná.

- Tisk barevného dokumentu monochromaticky
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Nastavení vyvážení barev

Tóny barev je možné upravit při tisku.

Protože pomocí této funkce se nastavuje vyvážení barev výstupu změnou koncentrace inkoustu jednotlivých barev, dochází ke změně celkového vyvážení barev dokumentu. Chcete-li provést výraznou změnu vyvážení barev, použijte softwarovou aplikaci. Chcete-li provést pouze drobnou úpravu vyvážení barev, použijte ovladač tiskárny.

Na následujícím příkladu je zobrazen případ, kdy je vyvážení barev použito ke zvýšení intenzity azurové a k zeslabení žluté barvy, aby byly všechny barvy stejnoměrnější.



Bez úprav Nastavení vyvážení barev

Chcete-li nastavit vyvážení barev, postupujte takto:

- 1. V místní nabídce v Dialogové okno Tisk vyberte možnost Možnosti barev (Color Options)
- 2. Nastavení vyvážení barev

Pro nastavení **Azurová (Cyan)**, **Purpurová (Magenta)** a **Žlutá (Yellow)** je k dispozici samostatný jezdec. Přesunutím posuvníku doprava dojde k zesílení příslušné barvy, posunutím doleva dojde k zeslabení příslušné barvy. Pokud například zeslabíte azurovou barvu, dojde k zesílení barvy červené. Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

	Printer: Canon series Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: All From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Color Options
	Cyan: 0 Low High
≪ < 1of1 >>>>	Magenta: 0 Low High
	Yellow: 0 Low High
	Brightness: 0 * X
	Contrast: 0 0 View High
? PDF V Hide Details	Cancel Print

3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku bude dokument vytištěn s nastaveným vyvážením barev.

>>>> Důležité

- Pokud označíte políčko Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print) v nabídce Kvalita a média (Quality & Media), vyvážení barev (Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow)) nebude k dispozici.
- Jestliže v nabídce Barevná shoda (Color Matching) vyberete možnost ColorSync, bude vyvážení barev (Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow)) zobrazeno šedou barvou a nebude dostupné.

- Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
- <u>Nastavení opravy barev</u>
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Nastavení jasu

Během tisku můžete zesvětlit nebo ztmavit barvy všech obrazových dat.

V následující ukázce je uveden případ, kdy jsou světlé barvy při tisku obrazových dat ztmaveny.



Bez úprav

Ztmavení světlých barev

Chcete-li nastavit hodnotu jasu, postupujte takto:

- 1. V místní nabídce v Dialogové okno Tisk vyberte možnost Možnosti barev (Color Options)
- 2. Úprava jasu

Posunutím jezdce posuvníku **Jas (Brightness)** doprava zesvětlíte barvy a posunutím jezdce posuvníku doleva barvy ztmavíte.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: 🗿 All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter S 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Color Options
	Cyan: 0 Low High
≪ < 1of1 >>>>	Magenta: 0 Low High
	ABCDEF Yellow: 0 Low High
	Uiew Color Pattern Light
	Contrast: 0 0 High
? PDF V Hide Details	Cancel Print

3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Při uskutečnění tisku budou data vytištěna s upraveným jasem.

>>>> Důležité

 Jestliže v nabídce Barevná shoda (Color Matching) vyberete možnost ColorSync, bude pole Jas (Brightness) zobrazeno šedou barvou a nebude dostupné.

- Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
- Nastavení opravy barev
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení kontrastu

Nastavení kontrastu

Je možné upravit kontrast obrázku během tisku.

Chcete-li zvýraznit rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrázku, zvyšte kontrast. Chcete-li naopak rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrázku snížit, kontrast snižte.



Bez úprav

Nastavení kontrastu

Chcete-li upravit nastavení kontrastu, postupujte takto:

- 1. V místní nabídce v Dialogové okno Tisk vyberte možnost Možnosti barev (Color Options)
- 2. Nastavení kontrastu

Posunutím jezdce **Kontrast (Contrast)** doprava se kontrast zvýší, posunutím doleva se sníží. Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50. Aktuální nastavení se zobrazí v náhledu nastavení na levé straně okna ovladače tiskárny.

	Printer: Cano	on series	0
	Presets: Defa	ult Settings	0
	Copies: 1		
	Pages: 🔾 All		
	⊖ Fro	m: 1 to: 1	
	Paper Size: US L	etter	8.50 by 11.00 inches
	Orientation:	11	
	Cok	or Options	0
		Cyan: 0	Low High
		Magenta: 0	Low High
	ABCDEF	Yellow: 0	Low High
	View Color Pattern	Brightness: 0	(Dark Light
		Contrast: 0	Low High
2 PDF Hide Details			Cancel Print

3. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Během tisku budou obrazová data vytištěna s nastaveným kontrastem.

>>>> Důležité

 Jestliže v nabídce Barevná shoda (Color Matching) vyberete možnost ColorSync, bude pole Kontrast (Contrast) zobrazeno šedou barvou a nebude dostupné.

- Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
- Nastavení opravy barev
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení jasu

Tisk prostřednictvím webové služby

Tisk pomocí funkce Google Cloud Print

Tisk pomocí funkce Google Cloud Print

Tiskárna je kompatibilní se službou Google Cloud Print™ (Google Cloud Print je služba poskytovaná společností Google Inc.).

Díky službě Google Cloud Print můžete tisknout odkudkoli pomocí aplikací a služeb, které podporují funkci Google Cloud Print.

Odeslání tiskových dat a tisk prostřednictvím Internetu



Po zaregistrování tiskárny ve službě Google Cloud Print můžete i bez internetu tisknout pomocí aplikací a služeb, které podporují službu Google Cloud Print.

Odeslání tiskových dat a tisk bez využití Internetu



Google Cloud Print

🅦 Důležité

- · V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které žijete, nemusí být tato funkce dostupná.
- Chcete-li používat službu Google Cloud Print, je třeba mít účet Google a zaregistrovat tiskárnu ve službě Google Cloud Print.

Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print vyžaduje internetové připojení tiskárny. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

• U tiskárny je nutné povolit možnost Bonjour.

Krok 1 Získání účtu Google

Krok 2 Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print

Krok 3 Tisk z počítače nebo chytrého telefonu pomocí funkce Google Cloud Print

>>>> Důležité

- Pokud dojde ke změně vlastníka tiskárny, odstraňte její registraci ze služby Google Cloud Print.
 - Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print

Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print vyžaduje internetové připojení tiskárny. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

Získání účtu Google

Chcete-li tisknout prostřednictvím služby Google Cloud Print, je třeba nejprve získat účet Google a zaregistrovat tiskárnu ve službě Google Cloud Print.

🔊 Poznámka

- Pokud již účet Google máte, zaregistrujte tiskárnu ve službě Google Cloud Print.
 - Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print
- 1. Získání účtu Google.

Přistupte ke službě Google Cloud Print například pomocí webového prohlížeče v počítači či mobilním zařízení a zaregistrujte požadované údaje.

Create vou	r Google Account	
Create you	i obogie Account	
Ratnane		
1	Last name	
Username	@gmail.com	
You can use letters, m	umbers & periods	
Use my current em	ail address instead	0 🗧 💙
Password	Confirm password 🛛 🔞	One account All of Coopela
Use 8 or more charact symbols	ters with a mix of letters, numbers &	working for you.
Sign in instead	NEXT	

- * Výše uvedená obrazovka se může bez předchozího upozornění změnit.
- 2. Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print.

Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print

Tiskárnu lze ve službě Google Cloud Print zaregistrovat následujícími dvěma způsoby.

- Registrace pomocí prohlížeče Google Chrome
- Registrace pomocí tiskárny

>>>> Důležité

- · Pokud zatím nemáte účet ve službě Google, vytvořte si jej.
 - Získání účtu Google
- Pokud dojde ke změně vlastníka tiskárny, odstraňte její registraci ze služby Google Cloud Print.
 - Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print
- Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print a její odstranění vyžaduje internetové připojení tiskárny. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.
- V závislosti na používaném zařízení nebo aplikaci se po připojení tiskárny a zařízení ke stejné síti může zobrazit zpráva s žádostí o registraci tiskárny ve funkci Google Cloud Print. V tomto případě zaregistrujte tiskárnu podle uvedených pokynů.

Registrace pomocí prohlížeče Google Chrome

- 1. Spusťte v počítači prohlížeč Google Chrome.
- 2. Vyberte možnost Přihlásit v prohlížeči Chrome (Sign in to Chrome) prostřednictvím

svého jména nebo ikony 💟 (ikona uživatele) v horní pravé části obrazovky.

- 3. Přihlaste se ke svému účtu Google.
- 4. Vyberte možnost Nastavení (Settings) z nabídky (nabídka Přizpůsobení a řízení aplikace Google Chrome (Customize and control Google Chrome)).
- 5. Zvolením možnosti Rozšířená nastavení (Advanced) zobrazíte různé informace.
- Zvolte možnost Spravovat zařízení ve službě Google Cloud (Manage Google Cloud devices) pro položku Google Cloud Print.
- Po zobrazení názvu modelu a tlačítka Přidat tiskárny (Add printers) vyberte možnost Přidat tiskárny (Add printers).
- Po otevření okna s žádostí o potvrzení registrace tiskárny vyberte možnost Registrovat (Register).

 Po otevření obrazovky s potvrzením registrace na obrazovce LCD tiskárny vyberte možnost Ano (Yes).

Registrace tiskárny je nyní dokončena.

10. Tisk z počítače nebo chytrého telefonu pomocí funkce Google Cloud Print.

Registrace pomocí tiskárny

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení
- Na domovské obrazovce vyberte možnost Různá nastavení (Various settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - LCD a ovládací panel
- Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení webové služby (Web service setup) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 4. Vyberte možnost Nast. připojení webových služeb (Web service connection setup) > Nastav. Google Cloud Print (Google Cloud Print setup) > Reg. na Google Cloud Print (Register with Google Cloud Print).

🄊 Poznámka

- Pokud je již tiskárna ve službě Google Cloud Print zaregistrována, zobrazí se žádost o potvrzení opětovné registrace tiskárny.
- Když se zobrazí potvrzovací zpráva pro registraci tiskárny, vyberte pomocí tlačítka možnost Ano (Yes) a poté stiskněte tlačítko OK.
- **6.** Pokud se na obrazovce nastavení tisku služby Google Cloud Print zobrazí zpráva pro výběr jazyka, vyberte možnost **Další (Next)** a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- 7. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte na obrazovce nastavení tisku služby Google Cloud Print jazyk zobrazení a poté stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se žádost o potvrzení tisku adresy URL ověření.

- Vložte běžný papír formátu A4 nebo Letter a stiskněte tlačítko OK.
 Adresa URL ověření je vytištěna.
- 9. Zkontrolujte, že byla vytištěna adresa URL pro ověření a vyberte možnost Ano (Yes).

10. Proveďte postup ověření pomocí webového prohlížeče v počítači nebo mobilním zařízení.

Otevřete adresu URL pomocí webového prohlížeče v počítači nebo mobilním zařízení a proveďte postup ověření podle pokynů na obrazovce.

🄊 Důležité

- Přechod na vytištěnou adresu URL a dokončení ověření je nutné provést bez odkladů.
- Pokud vyprší doba určená k dokončení ověření, na obrazovce LCD tiskárny se zobrazí chybová zpráva. Vyberte možnost OK. Zobrazí-li se žádost o potvrzení tisku adresy URL pro ověření, opakujte postup od kroku 8.

>>>> Poznámka

- Proces ověření proveďte pomocí svého účtu Google, který jste získali dříve.
- **11.** Po zobrazení zprávy o dokončení registrace na obrazovce LCD tiskárny vyberte možnost **OK**.

Po náležitém dokončení procesu ověření se zobrazí položky registrace. Na konci procesu ověření již můžete tisknout data prostřednictvím služby Google Cloud Print.

12. <u>Tisk z počítače nebo chytrého telefonu pomocí funkce Google Cloud Print</u>.

Tisk z počítače nebo chytrého telefonu pomocí funkce Google Cloud Print

Když odešlete tisková data pomocí služby Google Cloud Print, tiskárna tisková data automaticky přijme a vytiskne.

Při tisku z chytrého telefonu, tabletu, počítače nebo jiného externího zařízení prostřednictvím služby Google Cloud Print nejprve do tiskárny vložte papír.

Tisknout ve službě Google Cloud Print můžete prostřednictvím následujících dvou způsobů.

Tisk prostřednictvím Internetu

Tiskárna musí být připojena k internetu.

- Odeslání tiskových dat prostřednictvím Internetu
- Tisk bez využití Internetu

Vyžaduje připojení tiskárny k místní síti nebo aktivaci přímého bezdrátového připojení tiskárny. U tiskárny je nutné povolit možnost Bonjour.

Odeslání tiskových dat bez využití Internetu

🄊 Poznámka

- V závislosti na stavu komunikace může vytištění tiskových dat trvat delší dobu nebo tiskárna nemusí tisková data vůbec přijmout.
- Během tisku prostřednictvím služby Google Cloud Print může být tisk v závislosti na stavu tiskárny zrušen, například pokud tiskárnu právě někdo používá nebo pokud dojde k chybě. Chcete-li obnovit tisk, zkontrolujte stav tiskárny a znovu proveďte tisk pomocí služby Google Cloud Print.
- Nastavení tisku:
 - V závislosti na vybraném typu média a velikosti papíru může být tisk při zvolení oboustranného tisku jen na jedné straně.
 - V závislosti na vybraném typu média nebo velikosti papíru se může vytisknout okraj, i když je zvolen tisk bez ohraničení.
 - · Výsledky tisku se mohou v závislosti na tiskových datech lišit od obrazových dat.
 - Pokud odesíláte tisková data pomocí funkce Google Cloud Print, nemusí být v závislosti na zařízení odesílajícím tisková data možný výběr nastavení tisku.

Odeslání tiskových dat prostřednictvím Internetu

Tato část popisuje postup odeslání tiskových dat z prohlížeče Google Chrome v počítači. Postup se liší v závislosti na použitém zařízení, aplikacích nebo službách.

芝 Důležité

- Odesílání tiskových dat prostřednictvím internetu vyžaduje připojení tiskárny k internetu. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.
- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.

Napájení

🔊 Poznámka

- Pokud aktivujete funkci automatického zapnutí tiskárny, tiskárna se automaticky zapne vždy, když obdrží tisková data.
- 2. Spusťte v počítači prohlížeč Google Chrome.
- 3. Vyberte možnost Přihlásit v prohlížeči Chrome (Sign in to Chrome) prostřednictvím svého jména nebo ikony (ikona uživatele) v horní pravé části obrazovky.
- 4. Přihlaste se ke svému účtu Google.
- 5. Vyberte možnost Tisk... (Print...) z nabídky (nabídka Přizpůsobení a řízení aplikace Google Chrome (Customize and control Google Chrome)).

			☆
New tab			Ctrl+T
New windo	w		Ctrl+N
New incog	nito windo	w Ctrl+S	hift+N
History			
Downloads	e i		Ctrl+J
Bookmarks			
Zoom	- 1	00% +	23
Print		1	Ctrl+P
Cast			
Find			Ctrl+F
More tools			
Edit	Cut	Сору	Paste
Settings			
Help			
-		Chiles.	

6. U okna Umístění (Destination) vyberte možnost Změnit... (Change...).

Total: 1 page			
	s	ave	Cancel
Destination	Save as F	PDF	

- **7.** Vyberte název modelu ze seznamu tiskáren zaregistrovaných ve službě Google Cloud Print.
- 8. Vyberte možnost Tisk (Print).

Když jsou přípravy k tisku pomocí služby Google Cloud Print dokončeny, tiskárna tisková data automaticky přijme a vytiskne.

Pokud chcete ihned tisknout prostřednictvím služby Google Cloud Print

Pokud tiskárna nemůže tisková data přijmout automaticky nebo pokud chcete zahájit tisk ihned, můžete ověřit, zda ve službě Google Cloud Print neprobíhá žádná tisková úloha a zahájit tisk ručně.

Postupujte podle pokynů níže.

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení
- Na domovské obrazovce vyberte možnost Různá nastavení (Various settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - LCD a ovládací panel
- 3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Dotaz webové služby (Web service inquiry) a poté stiskněte tlačítko OK.

Poznámka

- Nemáte-li tiskárnu zaregistrovánu ve službě Google Cloud Print, možnost Dotaz webové služby (Web service inquiry) se nezobrazí.
- 4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Tisk ze sl. Google Cloud Print (Print from Google Cloud Print) a poté stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se obrazovka pro potvrzení.

5. Pomocí tlačítek **AV** vyberte možnost **Ano (Yes)** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Pokud jsou tisková data k dispozici, tiskárna tisková data přijme a vytiskne.

Odeslání tiskových dat bez využití Internetu

Tato část popisuje postup odeslání tiskových dat z prohlížeče Google Chrome v počítači. Postup se liší v závislosti na použitém zařízení, aplikacích nebo službách.

🅦 Důležité

• Vyžaduje připojení tiskárny k místní síti nebo aktivaci přímého bezdrátového připojení tiskárny.

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení

🔊 Poznámka

- Pokud aktivujete funkci automatického zapnutí tiskárny, tiskárna se automaticky zapne vždy, když obdrží tisková data.
- 2. Spusťte v počítači prohlížeč Google Chrome.
- 3. Vyberte možnost Přihlásit v prohlížeči Chrome (Sign in to Chrome) prostřednictvím

svého jména nebo ikony 🤍 (ikona uživatele) v horní pravé části obrazovky.

- 4. Přihlaste se ke svému účtu Google.
- 5. Vyberte možnost Tisk... (Print...) z nabídky (nabídka Přizpůsobení a řízení aplikace Google Chrome (Customize and control Google Chrome)).



6. U okna Umístění (Destination) vyberte možnost Změnit... (Change...).

Total: 1 page			
		Save	Cancel
Destination	Save as	PDF	

7. Vyberte název modelu v nabídce Místní umístění (Local Destinations).

8. Vyberte možnost Tisk (Print).

Když jsou přípravy k tisku pomocí služby Google Cloud Print dokončeny, tiskárna tisková data automaticky přijme a vytiskne.

Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print

Dojde-li ke změně vlastníka tiskárny nebo pokud chcete tiskárnu zaregistrovat znovu, odstraňte ji ze služby Google Cloud Print podle níže uvedeného postupu.

Tiskárnu lze ze služby Google Cloud Print odstranit následujícími dvěma způsoby.

- Odstranění pomocí prohlížeče Google Chrome
- Odstranění pomocí tiskárny

Důležité

 Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print vyžaduje internetové připojení tiskárny. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

Odstranění pomocí prohlížeče Google Chrome

- 1. Spusťte v počítači prohlížeč Google Chrome.
- 2. Vyberte možnost Přihlásit v prohlížeči Chrome (Sign in to Chrome) prostřednictvím svého jména nebo ikony 😂 (ikona uživatele) v horní pravé části obrazovky.

- 3. Přihlaste se ke svému účtu Google.
- 4. Vyberte možnost Nastavení (Settings) z nabídky (nabídka **Přizpůsobení a řízení** aplikace Google Chrome (Customize and control Google Chrome)).
- 5. Zvolením možnosti Rozšířená nastavení (Advanced) zobrazíte různé informace.
- 6. Zvolte možnost Spravovat zařízení ve službě Google Cloud (Manage Google Cloud devices) pro položku Google Cloud Print.
- 7. V seznamu zařízení označte pole Spravovat (Manage) u názvu vašeho modelu.
- 8. Vyberte možnost Odstranit (Delete).
- 9. Jakmile se zobrazí žádost o potvrzení odstranění tiskárny, stiskněte tlačítko OK.

Odstranění pomocí tiskárny

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení

- Na domovské obrazovce vyberte možnost Různá nastavení (Various settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - LCD a ovládací panel
- 3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení webové služby (Web service setup) a poté stiskněte tlačítko OK.
- Vyberte možnost Nast. připojení webových služeb (Web service connection setup) > Nastav. Google Cloud Print (Google Cloud Print setup) > Odstr. z Google Cloud Print (Delete from Google Cloud Print).
- Když se zobrazí potvrzovací obrazovka pro odstranění tiskárny, vyberte možnost Ano (Yes) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 6. Po zobrazení zprávy o dokončení odstraňování stiskněte tlačítko OK.

Tisk ve službě AirPrint

Pomocí služby AirPrint můžete tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a další dokumenty i bez nainstalovaného ovladače tiskárny nebo stažení aplikace.

🄊 Důležité

Pro tisk prostřednictvím služby AirPrint existují určitá <u>omezení</u>. Seznamte se s nimi předem. Chcete-li využívat všechny funkce tiskárny, použijte ovladač tiskárny Canon IJ.

AirPrint

Kontrola prostředí

Nejprve zkontrolujte prostředí.

- Provozní prostředí služby AirPrint
 Počítač Mac s nejnovější verzí operačního systému
- Požadavky

Počítač Mac musí být s tiskárnou propojen za použití jedné z následujících metod:

- Připojení ke stejné síti LAN
- · Přímé připojení bez použití bezdrátového směrovače (funkce Přímé připojení)
- Připojení prostřednictvím kabelu USB

Přidejte tuto tiskárnu jako tiskárnu AirPrint ve svém počítači Mac

- Otevřete okno Předvolby systému (System Preferences) -> Tiskárny a skenery (Printers & Scanners)
- 2. U seznamu tiskáren klikněte na ikonu +
- 3. V seznamu vyberte svou tiskárnu uvedenou pod názvem Bonjour
- 4. V nabídce Použít (Use) vyberte možnost Secure AirPrint.
- 5. Klepněte na tlačítko Přidat (Add).

Tiskárna bude přidána do počítače Mac jako tiskárna AirPrint

Tisk ve službě AirPrint z počítače Mac

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá

Poznámka

- Pokud je funkce Automatické zapnutí (Auto power on) aktivní, tiskárna se sama automaticky zapne ihned po přijetí tiskové úlohy.
- 2. <u>Vložte papír</u> do tiskárny
- 3. V tiskárně vyberte velikost a typ papíru

Zaregistrujte nastavenou velikost a typ papíru na ovládacím panelu tiskárny. Pokyny naleznete v části "<u>Registrace informací o papíru</u>".

4. Začněte s tiskem z aplikace

Otevře se dialogové okno Tisk.

5. Vyberte tiskárnu

V seznamu Tiskárna (Printer) v dialogovém okně Tisk zvolte svůj model tiskárny.

Copies:	1 C Black & White	
Pages:	All	

>>>> Poznámka

- Klepnutím na možnost Zobrazit podrobnosti (Show Details) přepněte na podrobné zobrazení okna s nastavením.
- 6. Zkontrolujte nastavení tisku

Nastavte položky, jako je **Velikost papíru (Paper Size)**, na příslušné hodnoty, stejně jako položky **Podávat z (Feed from)** a **Typ média (Media Type)** z rozevírací nabídky **Média a kvalita (Media & Quality)**.

F	resets: Default Settings
	Copies: 1 Black & White
	Pages: All From: 1 to: 1
Pap	er Size: US Letter 3.50 by 11.00 inches
Orie	ntation: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Feed from: Auto Select Media Type: Auto Select
<< < 1 of 1 >>>	Draft Normal Best Quality:

Důležité

- Při podávání papíru ze zásobníku ručního podavače vyberte možnost Víceúčelová přihrádka (Multi-purpose Tray) v seznamu Podávat z (Feed from).
- Pokud se nastavení velikosti papíru v dialogovém okně Tisk liší od informací o velikosti papíru v tiskárně, může dojít k chybě. Vyberte vhodné položky v dialogovém okně Tisk i tiskárně, které odpovídají tištěnému papíru.

Doznámka

- Pomocí dialogového okna Tisk upravte nastavení tisku, jako je rozvržení a pořadí tisku. Informace o nastavení tisku naleznete v nápovědě pro systém macOS.
- Na ovládacím panelu tiskárny můžete nastavit položky Nastavení kvality tisku (Print quality settings) (Barevný režim (Color mode), Čirý inkoust (Clear coating)) a Úroveň zvětšení pro tisk bez ohr. (Magnification level for borderless) Podrobné informace naleznete v části "Nastavení tisku AirPrint" nebo "Nastavení tisku".

7. Klepněte na tlačítko Tisk (Print)

Tiskárna provede tisk v souladu s použitým nastavením.

Nev Poznámka

- Navázání spojení v síti Wi-Fi může po zapnutí tiskárny trvat až několik minut. Před tiskem zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti.
- Službu AirPrint nebude možné používat, pokud zakážete nastavení Bonjour tiskárny. Zkontrolujte nastavení sítě LAN tiskárny a aktivujte nastavení Bonjour.
- V případě potíží s tiskem prostřednictvím služby AirPrint vyhledejte informace v části "<u>Nelze tisknout</u> ve službě AirPrint".
- · Postup otevření obrazovky s nastavením se může lišit v závislosti na používané aplikaci.

Odstranění tiskové úlohy

Chcete-li zrušit tiskovou úlohu, použijte tlačítko Zastavit (Stop) na tiskárně.

Omezení týkající se služby AirPrint

• Některé velikosti papíru, které jsou kompatibilní s ovladačem tiskárny Canon IJ, nejsou kompatibilní se službou AirPrint. Při použití těchto velikostí papíru nastavte "vlastní formát."

Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu

- Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)
- Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android)
- Použití přímého bezdrátového připojení

Tisk ze zařízení iPhone/iPad/iPod touch (systém iOS)

- Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)
- > Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
- Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link

Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)

Pomocí služby AirPrint můžete tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a další dokumenty bez nutnosti stahovat zvláštní aplikace pro tyto úkony.



Kontrola prostředí

Nejprve zkontrolujte prostředí.

- Provozní prostředí služby AirPrint Zařízení iPhone, iPad a iPod touch s nejnovější verzí systému iOS
- Požadavky Zařízení iOS musí být s tiskárnou propojeno za použití jedné z následujících metod:
 - Připojení ke stejné síti LAN
 - · Přímé připojení bez použití bezdrátového směrovače (funkce Přímé připojení)

Tisk ve službě AirPrint ze zařízení se systémem iOS

1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá

Poznámka

- Pokud je funkce Automatické zapnutí (Auto power on) aktivní, tiskárna se sama automaticky zapne ihned po přijetí tiskové úlohy.
- 2. Vložte papír do tiskárny
- 3. V aplikaci vašeho zařízení se systémem iOS klepněte na ikonu operace.

Při tisku z prohlížeče Safari v systému iOS 12 se otevře následující obrazovka. Údaje na obrazovce se liší v závislosti na zařízení nebo aplikaci.



Zobrazí se položky nabídky.

4. Klepněte na možnost Tisk (Print).



5. U možnosti Tiskárna (Printer) nabídky Možnosti tiskárny (Printer Options) vyberte název vašeho modelu.


- Některé aplikace službu AirPrint nepodporují a nabídka Možnosti tiskárny (Printer Options) tak nemusí být zobrazena. Pokud aplikace neumožní použít možnosti tiskárny, nelze z příslušné aplikace tisknout.
- 6. Zkontrolujte nastavení tisku.

Nastavte požadovaný počet kopií, které chcete vytisknout, a vhodné možnosti tisku.

7. Klepněte na možnost Tisk (Print).

Tiskárna provede tisk v souladu s použitým nastavením.

🔊 Poznámka

- Navázání spojení v síti Wi-Fi může po zapnutí tiskárny trvat až několik minut. Před tiskem zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k síti.
- Službu AirPrint nebude možné používat, pokud zakážete nastavení Bonjour tiskárny. Zkontrolujte nastavení sítě **LAN** tiskárny a aktivujte nastavení Bonjour.
- V případě potíží s tiskem prostřednictvím služby AirPrint vyhledejte informace v části "<u>Nelze tisknout</u> ve službě AirPrint".

Velikost papíru

Ve službě AirPrint je velikost papíru vybrána automaticky podle aplikace použité v zařízení se systémem iOS a oblasti, ve které je služba AirPrint použita.

Pokud používáte aplikaci fotoaparátu, výchozí velikost papíru pro Japonsko je L a pro ostatní země a oblasti 4"x6" nebo KG.

Pokud používáte aplikaci pro práci s dokumenty, výchozí velikost papíru pro oblast USA je Letter a pro Japonsko a Evropu A4.

Pokud se při tisku liší nastavení papíru od informací o papíru zaregistrovaných v tiskárně, dokument se vytiskne s použitím nastavení papíru nakonfigurovaném v tiskárně.

芝 Důležité

 V závislosti na zařízení a operačním systému se úvodní nastavení velikosti papíru může lišit od nastavení, které je uvedeno výše.

Doporučujeme proto provést zkušební tisk.

• V závislosti na používané aplikaci se mohou dostupné velikosti papíru lišit.

Kontrola stavu tisku

Stav tisku ve službě AirPrint můžete ověřit z Tiskového centra (Print Center).

Klepněte na možnost **Tiskové centrum (Print Center)**, která se zobrazí v režimu souběžného zpracování úloh v zařízení iOS.



Odstranění tiskové úlohy

Chcete-li odstranit tiskovou úlohu ve službě AirPrint, použijte jednu z následujících dvou metod:

- Z tiskárny: Tiskovou úlohu zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop).
- V zařízení iOS: klepněte na možnost Tiskové centrum (Print Center), která se zobrazí v režimu souběžného zpracování úloh. V nově otevřené obrazovce klepněte na tiskovou úlohu, kterou chcete odstranit, a klepněte na tlačítko Zrušit tisk (Cancel Printing).

Tisk pomocí funkce Google Cloud Print

Tiskárna je kompatibilní se službou Google Cloud Print™ (Google Cloud Print je služba poskytovaná společností Google Inc.).

Díky službě Google Cloud Print můžete tisknout odkudkoli pomocí aplikací a služeb, které podporují funkci Google Cloud Print.

Odeslání tiskových dat a tisk prostřednictvím Internetu



Po zaregistrování tiskárny ve službě Google Cloud Print můžete i bez internetu tisknout pomocí aplikací a služeb, které podporují službu Google Cloud Print.

Odeslání tiskových dat a tisk bez využití Internetu



Google Cloud Print

🅦 Důležité

- · V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které žijete, nemusí být tato funkce dostupná.
- Chcete-li používat službu Google Cloud Print, je třeba mít účet Google a zaregistrovat tiskárnu ve službě Google Cloud Print.

Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print vyžaduje internetové připojení tiskárny. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

• U tiskárny je nutné povolit možnost Bonjour.

Krok 1 Získání účtu Google

Krok 2 Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print

Krok 3 Tisk z počítače nebo chytrého telefonu pomocí funkce Google Cloud Print

>>>> Důležité

- Pokud dojde ke změně vlastníka tiskárny, odstraňte její registraci ze služby Google Cloud Print.
 - Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print

Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print vyžaduje internetové připojení tiskárny. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu (Android)

- Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
- Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
- Tisk pomocí modulu Mopria Print Service
- > Tisk pomocí modulu Canon Print Service

Tisk pomocí funkce Google Cloud Print

Tiskárna je kompatibilní se službou Google Cloud Print™ (Google Cloud Print je služba poskytovaná společností Google Inc.).

Díky službě Google Cloud Print můžete tisknout odkudkoli pomocí aplikací a služeb, které podporují funkci Google Cloud Print.

Odeslání tiskových dat a tisk prostřednictvím Internetu



Po zaregistrování tiskárny ve službě Google Cloud Print můžete i bez internetu tisknout pomocí aplikací a služeb, které podporují službu Google Cloud Print.

Odeslání tiskových dat a tisk bez využití Internetu



Google Cloud Print

🅦 Důležité

- · V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které žijete, nemusí být tato funkce dostupná.
- Chcete-li používat službu Google Cloud Print, je třeba mít účet Google a zaregistrovat tiskárnu ve službě Google Cloud Print.

Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print vyžaduje internetové připojení tiskárny. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

• U tiskárny je nutné povolit možnost Bonjour.

Krok 1 Získání účtu Google

Krok 2 Registrace tiskárny ve službě Google Cloud Print

Krok 3 Tisk z počítače nebo chytrého telefonu pomocí funkce Google Cloud Print

>>>> Důležité

- Pokud dojde ke změně vlastníka tiskárny, odstraňte její registraci ze služby Google Cloud Print.
 - Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print

Odstranění tiskárny ze služby Google Cloud Print vyžaduje internetové připojení tiskárny. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

Použití přímého bezdrátového připojení

K tiskárně můžete připojit ostatní zařízení (počítač, chytrý telefon nebo tablet) libovolně jedním z následujících způsobů:

- Bezdrátové připojení (připojení zařízení prostřednictvím bezdrátového směrovače)
- Přímé bezdrátové připojení (připojení zařízení v režimu přímého bezdrátového připojení)

V této části je popsán režim přímého bezdrátového připojení, který umožňuje tisknout přímým připojením ostatních zařízení k této tiskárně.

Režim přímého bezdrátového připojení můžete nastavit a aktivovat způsobem popsaným níže.

- 1. Příprava tiskárnu.
 - Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení
- 2. Příprava zařízení pro připojení k tiskárně.
 - Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně

🄊 Důležité

- K této tiskárně je možné v režimu přímého bezdrátového připojení současně připojit až 5 dalších zařízení.
- Zkontrolujte omezení použití a až poté tiskárnu přepněte do režimu přímého bezdrátového připojení.
 - Omezení

Změna nastavení tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení

- 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
- Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) na domovské obrazovce a poté stiskněte tlačítko OK.
 - Nastavení položek na ovládacím panelu
- Vyberte možnost Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 4. Vyberte možnost Nastavení (Settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 5. Vyberte možnost Povolit/zakázat přímé bezdr.přip. (Enable/disable Wireless Direct) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 6. Zkontrolujte zobrazenou zprávu, vyberte možnost Ano (Yes) a poté stiskněte tlačítko OK.

Po povolení přímého bezdrátového připojení se při použití tiskárny s přímým bezdrátovým připojením zobrazí identifikátor (SSID) a další údaje.

Můžete zkontrolovat různá nastavení přímého bezdrátového připojení.



- Při připojování zařízení k tiskárně je nutné zadat heslo. V závislosti na používaném zařízení heslo potřeba být nemusí.
- Během připojování zařízení kompatibilního s technologií Wi-Fi Direct k tiskárně vyberte název zařízení zobrazený na displeji LCD svého zařízení.
- Identifikátor (SSID) a heslo můžete upravit podle následujících pokynů.
 - Změna nastavení přímého bezdrátového připojení

Změna nastavení zařízení a jeho připojení k tiskárně

1. Zapněte ve svém zařízení funkci Wi-Fi.

Zapněte rozhraní Wi-Fi v nastavení svého zařízení.

Další informace o aktivaci funkce Wi-Fi naleznete v návodu k použití vašeho zařízení.

 V seznamu zobrazeném na zařízení vyberte možnost "DIRECT-XXXX-PRO-300 series" ("X" zastupuje alfanumerické znaky).

Doznámka

 Pokud se možnost "DIRECT-XXXX-PRO-300 series" v seznamu nezobrazí, přímé bezdrátové připojení není povoleno.

Pokyny k povolení přímého bezdrátového připojení naleznete v tématu <u>Změna nastavení</u> tiskárny pro použití přímého bezdrátového připojení.

3. Zadejte heslo.

Zařízení se připojí k tiskárně.

🔊 Poznámka

- · Zkontrolujte heslo pro režim přímého bezdrátového připojení.
 - 1. Vyberte možnost **Nastavení sítě LAN (LAN settings)** na domovské obrazovce a poté stiskněte tlačítko **OK**.
 - Vyberte možnost Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - 3. Vyberte možnost Zobrazit heslo (Show password) a poté stiskněte tlačítko OK.
- V závislosti na používaném zařízení je pro připojení zařízení k vaší tiskárně prostřednictvím sítě Wi-Fi nutné zadat heslo. Zadejte nastavené heslo tiskárny.
- Pokud máte ve svém zařízení kompatibilním s technologií Wi-Fi Direct nastaveno upřednostňování připojení prostřednictvím technologie Wi-Fi Direct a zařízení se připojuje k tiskárně, na tiskárně se zobrazí potvrzující obrazovka s dotazem, zda chcete připojení zařízení k tiskárně povolit.

Ujistěte se, zda je název uvedený na displeji LCD shodný s názvem zařízení pro bezdrátovou komunikaci, a vyberte možnost **Ano (Yes)**.

Změna nastavení přímého bezdrátového připojení

Podle níže uvedených pokynů upravte nastavení režimu přímého bezdrátového připojení.

- 1. Vyberte možnost **Nastavení sítě LAN (LAN settings)** na domovské obrazovce a poté stiskněte tlačítko **OK**.
- Vyberte možnost Přímé bezdrátové připojení (Wireless Direct) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 3. Vyberte možnost Nastavení (Settings) a poté stiskněte tlačítko OK.



• Změnit SSID/název zařízení (Change SSID/device name)

Upravte identifikátor (SSID) pro přímé bezdrátové připojení.

Identifikátor SSID je název tiskárny (název zařízení), který je zobrazen na zařízení kompatibilním se standardem Wi-Fi Direct.

Pomocí níže uvedeného postupu upravte identifikátor (SSID).

- Ruční nastavení
 - 1. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte na vstupní obrazovku.
 - 2. Zadejte identifikátor nebo název tiskárny.
 - 3. Potvrďte zadaný obsah a stiskněte tlačítko **OK**.
- Automatické nastavení
 - 1. Vyberte možnost Auto aktualiz. (Auto update).
 - 2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).

Změnit heslo (Change password)

Upravte heslo pro přímé bezdrátové připojení.

- Ruční nastavení
 - 1. Vyberte možnost Změnit ručně (Change manually).
 - 2. Stisknutím tlačítka **OK** přejděte na vstupní obrazovku.

- 3. Zadejte nové heslo (10 znaků).
- 4. Potvrďte zadaný obsah a stiskněte tlačítko **OK**.
- Automatické nastavení
 - 1. Vyberte možnost Auto aktualiz. (Auto update).
 - 2. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a vyberte možnost Ano (Yes).
- Potvrzení žádosti o připojení (Connection request confirmation)

Změňte nastavení potvrzovací obrazovky, která se zobrazuje, když k tiskárně připojujete zařízení kompatibilní s technologií Wi-Fi Direct.

Pokud chcete, aby tiskárna zobrazila obrazovku informující o připojení zařízení kompatibilního s technologií Wi-Fi Direct k tiskárně, vyberte možnost **Ano (Yes)**.

>>>> Důležité

• S cílem zabránit neoprávněnému přístupu doporučujeme, abyste vybrali nastavení pro zobrazení obrazovky s potvrzením.

>>>> Poznámka

 Pokud změníte nastavení přímého bezdrátového připojení tiskárny, změňte rovněž nastavení bezdrátového směrovače ve svém zařízení.

Tisk pomocí ovládacího panelu

Tisk šablon, například linkovaného papíru nebo papíru pro grafy

Tisk šablon, například linkovaného papíru nebo papíru pro grafy

Šablonu, například linkovaný papír, papír pro grafy, kontrolní seznam atd., můžete vytisknout na běžný papír velikosti A3, A4, B5 nebo Letter.

Můžete také vytisknout vzorovaný papír vhodný k širokému použití, jako jsou stránky fotoalba nebo prostírání, a to na běžný papír, matný fotografický papír, tvrdý papír a jiné typy papíru ve formátu A3, A4 nebo Letter.

- Šablony pro tisk
- Tisk šablon

Šablony pro tisk

Jsou dostupné následující šablony:

Vzorkový papír



Linkovaný papír

-		
-		
-		
_		
	-	
_		
-		
	-	

Je možné vybrat tři formáty mezer mezi linkami.

Nastavení na displeji LCD tiskárny:

- Linkovaný papír 1 (8 mm) (Notebook paper 1 (8 mm))
- Linkovaný papír 2 (7 mm) (Notebook paper 2 (7 mm))
- Linkovaný papír 3 (6 mm) (Notebook paper 3 (6 mm))
- Papír pro grafy



Můžete vybrat tři velikosti čtverečků.

Nastavení na displeji LCD tiskárny:

- Papír pro graf 1 (5mm mříž) (Graph paper 1 (5 mm grid))
- Papír pro graf 2 (3mm mříž) (Graph paper 2 (3 mm grid))
- Papír pro graf 3 (1mm mříž) (Graph paper 3 (1 mm grid))

Notový papír

	-	_	-	
				_
				_
=				_
Ē				
				_
=				

Můžete vytisknout notový papír s 10 nebo 12 osnovami.

Nastavení na displeji LCD tiskárny:

- Notový papír 1 (10 osnov) (Staff paper 1 (10 staves))
- Notový papír 1(10 not/x2) (Staff paper 1(10 staves/x2))
- Notový papír 2 (12 osnov) (Staff paper 2 (12 staves))
- Notový papír 2(12 not/x2) (Staff paper 2(12 staves/x2))

Kontrolní seznam

-	
o	
o	
o	
o	
o	
0	
o	
o	
o	
0	
o	
o	

Můžete vytisknout poznámkový blok se zaškrtávacími políčky.

Nastavení na displeji LCD tiskárny:

Kontrolní seznam (Checklist)

· Papír s rukopisem



Je možné tisknout papír s rukopisem.

Nastavení na displeji LCD tiskárny:

Papír pro ruč psaní (3 čáry) (Handwriting paper (3 lines))

Týdenní rozvrh

	_	_	_	_	_	_	_
		· · · ·			1.1.1		
					· · · · · ·		
_							
					· · · · ·		
		1.1					
							1.0.0

Je možné tisknout šablonu týdenního rozvrhu.

Nastavení na displeji LCD tiskárny:

Týdenní rozvrh (vertikální) (Weekly schedule (vertical))

Měsíční rozvrh

_	_	_		_	_	
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-	-

Je možné tisknout šablonu měsíčního rozvrhu.

Nastavení na displeji LCD tiskárny:

Měsíční rozvrh (kalendář) (Monthly schedule(calendar))

Tisk šablon

Šablonu můžete vytisknout následujícím způsobem.

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení
- 2. Na domovské obrazovce vyberte možnost Tisk šablon (Template print) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - LCD a ovládací panel
- Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte šablonu, kterou chcete vytisknout, a poté stiskněte tlačítko OK.

Po zobrazení zprávy si ji přečtěte a poté stiskněte tlačítko **OK**.

- Šablony pro tisk
- 4. Pomocí tlačítek ◀▶ vyberte šablonu, kterou chcete vytisknout, a poté stiskněte tlačítko
 OK.
- 5. V případě potřeby změňte nastavení pomocí tlačítek **AV** a poté stiskněte tlačítko **OK**.



• Kopie (Copies)

Pomocí tlačítek **AV** zadejte počet kopií a poté stiskněte tlačítko **OK**.

Vel. str. (Page size)

Pomocí tlačítek **AV** vyberte velikost stránky a poté stiskněte tlačítko **OK**.

🔊 Poznámka

- Pro určité šablony nelze použít některé velikosti stránek. Je-li vybrána, zobrazí se na displeji LCD tiskárny symbol a Detaily chyby (Error details). V takovém případě zprávu potvrďte výběrem možnosti v levé horní části dotykové displeje LCD tiskárny a upravte nastavení.
- Typ (Type)

Pomocí tlačítek **AV** vyberte typ média a poté stiskněte tlačítko **OK**.

>>>> Poznámka

Typ papíru je s výjimkou vzorkového papíru nastaven na možnost Běžný papír (Plain paper).

• Zdroj pap (Paper src)

Při tisku pomocí funkce **Tisk šablon (Template print)** je jedinou dostupnou polohou pro podávání papíru možnost **Horní podavač (Top feed)**.

6. Vložte papír.

Vkládání papíru

Při tisku vzorkového papíru vložte konfigurovatelný běžný papír, matný fotografický papír nebo tvrdý papír.

7. Vyberte možnost Zahájit tisk (Start print).

Tiskárna zahájí tisk.

Tisk z digitálního fotoaparátu

- Tisk fotografií přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi)
- Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)

Tisk fotografií přímo ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi)

Tiskárnu v síti Wi-Fi můžete připojit k zařízením kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi), jako jsou například digitální fotoaparáty, videokamery a mobilní telefony s fotoaparátem, a tisknout z nich zaznamenané snímky bez použití počítače.

Připojitelná zařízení:

Zařízení kompatibilní se standardem PictBridge (Wi-Fi)

Formát obrazových dat pro tisk:

Tato tiskárna umožňuje zpracování obrázků* pořízených digitálním fotoaparátem odpovídajícím standardu DCF a soubory PNG.

* Kompatibilní se standardem Exif 2.2/2.21/2.3

🄊 Důležité

• K použití této funkce je zapotřebí připojení tiskárny k síti Wi-Fi.

Poznámka

 PictBridge je standard, který umožňuje vytisknout pořízené fotografie bez použití počítače přímo z připojeného zařízení, jako je digitální fotoaparát, digitální videokamera nebo mobilní telefon s fotoaparátem.

V této příručce se pro tisk s použitím standardu PictBridge s připojením prostřednictvím sítě Wi-Fi používá označení "PictBridge (Wi-Fi)".

- Při tisku fotografií ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) připojeného k tiskárně doporučujeme použít síťový adaptér dodaný se zařízením. Pokud zařízení používáte s bateriemi, plně je nabijte.
- V závislosti na modelu nebo značce zařízení může být před připojením zařízení potřeba vybrat režim tisku PictBridge (Wi-Fi). Po připojení zařízení k tiskárně může být potřeba zařízení zapnout nebo ručně vybrat režim přehrávání.

Nejdříve proveďte potřebné operace uvedené v příručce k zařízení kompatibilnímu se standardem PictBridge (Wi-Fi). Teprve potom zařízení připojte k této tiskárně.

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - Napájení
- 2. Vložte papír.
- 3. Připojte zařízení kompatibilní se standardem PictBridge (Wi-Fi) k tiskárně.

Zjistěte tiskárnu v zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) a připojte k tiskárně zařízení kompatibilní se standardem PictBridge (Wi-Fi).

Poznámka

 Více informací o detekci tiskárny najdete v příručce s pokyny dodané s vaším zařízením kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi).

4. Zadejte nastavení tisku, jako je typ papíru a rozvržení.

Pomocí vašeho zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) vyberte stejnou velikost a typ papíru, který je vložen v tiskárně.

Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi)

Pokud zařízení kompatibilní se standardem PictBridge (Wi-Fi) nedisponuje nabídkou s nastaveními, změňte nastavení na tiskárně.

Nastavení na tiskárně

Poznámka

- Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) nastavte kvalitu tisku prostřednictvím ovládacího panelu tiskárny. Nastavení kvality tisku nelze provést ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).
- 5. Spusťte tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi).

Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)

- Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi)
- Nastavení na tiskárně

Nastavení na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi)

Tato část popisuje funkci PictBridge (Wi-Fi) tiskárny. Informace o nastavení tisku na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) naleznete v uživatelské příručce zařízení.

Poznámka

- V následujícím popisu jsou uvedeny názvy položek používané v zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi). Názvy položek nastavení se mohou lišit v závislosti na značce nebo modelu zařízení.
- Některé níže popsané položky nastavení nemusí být na některých zařízeních k dispozici. V tomto případě se použijí nastavení provedená na tiskárně. Pokud jsou tedy na zařízení kompatibilním s rozhraním PictBridge (Wi-Fi) některé položky nastaveny na hodnotu Výchozí (Default), budou pro tyto položky použita nastavení tiskárny.
 - Nastavení tisku PictBridge

Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) lze použít následující nastavení.

Velikost papíru

- A3+
- A3
- Letter
- A4
- 10 x 15 cm (4 x 6 palců)
- 13 x 18 cm (5 x 7 palců)
- 20 x 25 cm (8 x 10 palců)
- 2L (127,0 x 178,0 mm (5,00 x 7,01 palce))
- Čtverec 13 x 13 cm (5 x 5 palců)

Poznámka

 V závislosti na vašem zařízení, které je kompatibilní s technologií Pictbridge PictBridge (Wi-Fi), nemusí být možné zvolit některé velikosti papíru, případně se mohou lišit názvy velikostí papíru.

• Typ papíru

- Výchozí:
 - Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- Fotografie:
 - □ Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II < PP-201/PP-301>
 - Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss <SG-201>
 - Matný fotografický papír Matte Photo Paper < MP-101>
- Rychlý tisk fotografií:

- □ Fotografický papír Photo Paper Pro Platinum <PT-101>
- □ Photo Paper Pro Luster <LU-101>

∘ Běžný:

Běžný papír

Pokud je nastavení **Typ papíru (Paper type)** nastaveno na hodnotu **Běžný (Plain)**, bude tisk bez ohraničení zakázán i v případě, že je **Rozvržení (Layout)** nastaveno na hodnotu **Bez ohraničení (Borderless)**.

Rozvržení

Výchozí (Výběr podle nastavení tiskárny), Bez ohraničení, S ohraničením, 1 na stránku*1, 20 na stránku*2, 35 na stránku*3

*1, *2 Pokud na zařízení značky Canon kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) označíte položky pomocí značky "i", vytisknou se informace o pořízení fotografie (data Exif) ve formátu seznamu (v rozvržení 20 na stránku) nebo na okrajích snímků (1 na stránku). (V některých zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi) nemusí být k dispozici.)

*3 Vytiskne se jako rozvržení kontaktního tisku 35 mm filmu (Rozvržení kontaktů). Dostupné pouze v zařízení značky Canon kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi). (V některých zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi) nemusí být k dispozici.)

Tisk data a č. soub.

Výchozí (Vypnuto: netiskne se), Datum, Číslo souboru, Obojí, Vypnuto

Optimalizace obrazu

Výchozí (výběr podle nastavení tiskárny), Zapnuto (automatická oprava fotografie)*1, Vypnuto, Odstranění červených očí*2

*1 Je rozpoznána scéna nebo obličej osoby na pořízené fotografii a pro každou fotografii se automaticky provede nejvhodnější korekce. Pomocí podsvícení zesvětlí ztmavlý obličej pro tisk. Analyzuje také scény, např. scenérii, noční scénu, osobu atd., a automaticky koriguje jednotlivé scény pro tisk pomocí nejvhodnější barvy, jasu nebo kontrastu.

*2 Lze vybrat pouze v určitých zařízeních značky Canon kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi). (V závislosti na zařízení nemusí být k dispozici.)

• Oříznutí

Výchozí (Vypnuto: bez oříznutí), Zapnuto (podle nastavení fotoaparátu), Vypnuto

Nastavení na tiskárně

Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi) můžete změnit na obrazovce **Nastavení tisku PictBridge (PictBridge print settings)**. Pokud na zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) chcete tisknout podle nastavení tiskárny, použijte pro dané nastavení tisku možnost **Výchozí (Default)**.

V této části najdete postup pro zobrazení obrazovky **Nastavení tisku PictBridge (PictBridge print settings)**.

1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.

- Napájení
- Na domovské obrazovce vyberte možnost Různá nastavení (Various settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
 - LCD a ovládací panel
- 3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení zařízení (Printer settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
- Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Nastavení tisku PictBridge (PictBridge print settings) a poté stiskněte tlačítko OK.
- 5. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a stiskněte tlačítko OK.

Zobrazí se obrazovka **Nastavení tisku PictBridge (PictBridge print settings)**. Další informace o položkách nastavení:

<u>Nastavení tisku PictBridge</u>

Software pro systém Windows

- Ovladač tiskárny
 - Přehled ovladače tiskárny
 - Popis ovladače tiskárny
 - Aktualizace ovladače tiskárny

Tisk z aplikace Canon

- Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
- Průvodce náhledem
- Průvodce nástrojem Professional Print & Layout
- Příručka k tisku digitálních fotografiíí
- Průvodce nástrojem IJ Network Device Setup Utility
- Průvodce nástrojem Media Configuration Tool
- Průvodce PosterArtist

Tisk z aplikace Canon

- Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
- Průvodce náhledem
- Průvodce nástrojem Professional Print & Layout
- Příručka k tisku digitálních fotografiíí
- Průvodce nástrojem IJ Network Device Setup Utility
- > Průvodce nástrojem Media Configuration Tool
- Průvodce PosterArtist

Software pro macOS

- Ovladač tiskárny
 - Přehled ovladače tiskárny
 - Popis dialogového okna Tisk
 - Aktualizace ovladače tiskárny

Tisk z aplikace Canon

- Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
- Průvodce náhledem
- Průvodce rozvržením zdarma
- Průvodce nástrojem Professional Print & Layout
- Příručka k tisku digitálních fotografiíí
- Průvodce nástrojem IJ Network Device Setup Utility
- Průvodce nástrojem Media Configuration Tool

Ovladač tiskárny

- Přehled ovladače tiskárny
- Popis dialogového okna Tisk
- Aktualizace ovladače tiskárny

Přehled ovladače tiskárny

- Ovladač tiskárny Canon IJ
- Otevření dialogového okna nastavení ovladače tiskárny
- Dialogové okno Vzhled stránky
- Dialogové okno Tisk
- Canon IJ Printer Utility2
 - Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility2
- Otevření obrazovky se stavem tisku
- Pokyny k používání (ovladač tiskárny)
- Odstranění nepotřebné tiskové úlohy

Ovladač tiskárny Canon IJ

Ovladač tiskárny Canon IJ (dále označovaný zkráceně jako ovladač tiskárny) je software, který nainstalujete do počítače a umožníte mu tak komunikaci s tiskárnou.

Ovladač tiskárny převádí tisková data vytvořená softwarovou aplikací na data, která umí tiskárna zpracovat, a odesílá takto převedená data do tiskárny.

Protože různé tiskárny podporují různé formáty tiskových dat, potřebujete ovladač tiskárny, který podporuje vaši tiskárnu.

Využití nápovědy ovladače tiskárny

Funkce nápovědy je dostupná v Dialogové okno Tisk.

V místní nabídce v dialogovém okně Tisk vyberte jednu z položek nastavení. Následně klepněte na 🕐 v levé spodní části obrazovky, a otevřete tak popis položky.

Nabídka ovladače tiskárny se zobrazí v případě, že zvolíte jednu z následujících položek místní nabídky:

- Kvalita a média (Quality & Media)
- Možnosti barev (Color Options)
- · Podrobná nastav. papíru (Advanced Paper Settings)
- · Zpracování stránky (Page Processing)

Otevření dialogového okna nastavení ovladače tiskárny

Okno nastavení ovladače tiskárny lze otevřít prostřednictvím používané aplikace.

Otevření dialogového okna Vzhled stránky

Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení stránky (papíru).

 V nabídce Soubor (File) v aplikaci klepněte na příkaz Vzhled stránky... (Page Setup...) Otevře se <u>Dialogové okno Vzhled stránky</u>.

Otevření dialogového okna Tisk

Pomocí tohoto postupu upravte před tiskem nastavení tisku.

1. V nabídce Soubor (File) v aplikaci klepněte na příkaz Tisk... (Print...)

Otevře se Dialogové okno Tisk.

Dialogové okno Vzhled stránky

V dialogovém okně Vzhled stránky můžete upravit základní nastavení tisku, jako je velikost papíru vloženého v tiskárně nebo měřítko.

Obvykle je možné k otevření dialogového okna Vzhled stránky použít možnost **Vzhled stránky... (Page Setup...)** v nabídce **Soubor (File)** vámi používané aplikace.

ronnacron.	Any Printer	V
Paper Size:	US Letter	0
	8.50 by 11.00 inches	
Orientation:	Tê Te	
Scale:	100%	

Formát pro (Format For)

Volba modelu pro tisk.

Velikost papíru (Paper Size)

Volba velikosti papíru pro tisk.

Pokud budete chtít nastavit netradiční velikosti, vyberte možnost **Správa vlastních velikostí...** (Manage Custom Sizes...).

Orientace (Orientation)

Volba orientace tisku.

Měřítko (Scale)

Nastavení měřítka v procentech.

Velikost dokumentu při tisku můžete podle potřeby zvětšit nebo zmenšit.

Dialogové okno Tisk

V dialogovém okně Tisk můžete nastavit typ papíru, zdroj papíru a kvalitu tisku nebo zahájit tisk.

Obvykle je možné k otevření dialogového okna Tisk použít možnost **Tisk... (Print...)** v nabídce **Soubor** (File) vámi používané aplikace.

	Printer: Canon series Presets: Default Settings Copies: 1 Pages: All Paper Size: US Letter Orientation: TextEdit Print header and footer Rewrap contents to fit page
? PDF Hide Details	Cancel

Tiskárna (Printer)

Volba modelu pro tisk.

Klepnete-li na možnost Přidat tiskárnu... (Add Printer...), otevře se dialogové okno pro výběr tiskárny.

Předvolby (Presets)

Nastavení v dialogovém okně Tisk můžete podle potřeby uložit nebo odstranit.

Poznámka

 Podle potřeby můžete vybrat možnost Zobrazit předvolby... (Show Presets...), a ověřit tak nastavení tisku v dialogovém okně Tisk.

Počet kopií (Copies)

Můžete zadat počet kopií, které se mají vytisknout.

Poznámka

 Možnost Manipulace s papírem (Paper Handling) v místní nabídce vám umožňuje upravit nastavení tisku více kopií.

Stránky (Pages)

Umožňuje zadat rozsah stránek, které se mají vytisknout.

Velikost papíru (Paper Size)

Volba velikosti papíru pro tisk.

Pokud budete chtít nastavit netradiční velikosti, vyberte možnost **Správa vlastních velikostí...** (Manage Custom Sizes...).

Orientace (Orientation)

Volba orientace tisku.

Místní nabídka

Pomocí místní nabídky můžete přecházet mezi stránkami v dialogovém okně Tisk. První otevřená nabídka se liší v závislosti na aplikaci, která dialogové okno Tisk otevřela.

Z místní nabídky můžete zvolit libovolnou z následujících položek.

Rozvržení (Layout)

Podle potřeby můžete nastavit tisk rozvržené stránky.

V nabídce **Obrátit orientaci stránek (Reverse page orientation)** můžete měnit orientaci papíru a pomocí funkce **Převrátit vodorovně (Flip horizontally)** vytisknout zrcadlově převrácenou verzi dokumentu.

Soulad barev (Color Matching)

Umožňuje zvolit způsob opravy barev.

Manipulace s papírem (Paper Handling)

Podle potřeby můžete nastavit stránky určené k tisku na papír, včetně pořadí jejich tisku.

Titulní stránka (Cover Page)

Výstup obalových stránek může proběhnout na začátku i na konci tisku dokumentu.

Kvalita a média

Podle potřeby můžete upravit základní nastavení tisku odpovídající vaší tiskárně.

Možnosti barev

Tištěné barvy můžete podle potřeb upravit.

Podrobná nastav. papíru

Umožňuje zadat podrobná nastavení tisku, která odpovídají typu média vloženého v tiskárně.

Zpracování stránky

Umožňuje upravit, o kolik dokument přesáhne přes okraj papíru při použití celostránkového tisku bez ohraničení, a zadat sešívanou stranu a okraj, pokud je více listů papíru sešíváno dohromady.

Materiály (Supply Levels)

Údaj o přibližném stavu zbývajícího inkoustu.

PDF

Dokumenty můžete ukládat ve formátu PDF (Portable Document Format).

Canon IJ Printer Utility2

Nástroj Canon IJ Printer Utility2 umožňuje provádět údržbu tiskárny nebo měnit nastavení tiskárny.

Možnosti použití nástroje Canon IJ Printer Utility2

Media	Information 😳	
i	Update Media Information Updates the media informa	ation of the printer driver.

Mezi stránkami nástroje Canon IJ Printer Utility2 můžete přecházet pomocí místní nabídky. Z místní nabídky můžete zvolit libovolnou z následujících položek.

Uživatelská nastavení

Změna nastavení této tiskárny.

Tiskový materiál online (Online Printing Resources)

Přejděte na webové stránky společnosti Canon obsahující prostředky pro tisk, jako jsou profily ICC nebo rady pro tisk.

>>>> Důležité

 Použití této funkce vyžaduje připojení k Internetu. Mějte na paměti, že musíte uhradit případné poplatky za internetové připojení.

Informace o médiích

Získává nejnovější informace o médiích z tiskárny a aktualizuje informace o médiích v ovladači tiskárny.

🔊 Poznámka

- Před použitím nástroje Canon IJ Printer Utility2 je třeba zapnout tiskárnu.
- V závislosti na zvolených položkách se počítač spojí s tiskárnou a získá potřebné informace. Pokud nebude mít počítač možnost komunikace s tiskárnou, může se zobrazit chybová zpráva.
 Pokud taková situace nastane, klepnutím na tlačítko Storno (Cancel) zobrazíte nejaktuálnější nastavení zadaná v počítači.

Otevření nástroje Canon IJ Printer Utility2

Při otvírání nástroje Canon IJ Printer Utility2 postupujte následovně.

- 1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny a skenery (Printers & Scanners).
- 2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Utility2

V seznamu tiskáren zvolte svůj model tiskárny a klepněte na možnost Volby a materiály... (Options & Supplies...).

Na kartě **Utilita (Utility)** klepněte na možnost **Otevřít tiskovou utilitu (Open Printer Utility)**. Spustí se nástroj Canon IJ Printer Utility2.

Otevření obrazovky se stavem tisku

Podle následujícího postupu ověřte průběh tisku:

- 1. Otevření obrazovky se stavem tisku
 - · Pokud byla tisková data odeslána do tiskárny

Obrazovka se stavem tisku se otevře automaticky. Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem tisku, klepněte na možnost 🔊 (ikona tiskárny) uvedenou na panelu Dock.

· Pokud tisková data nebyla odeslána do tiskárny

Otevřete nabídku **Předvolby systému (System Preferences)** a vyberte možnost **Tiskárny** a skenery (Printers & Scanners).

Pokud budete chtít otevřít obrazovku se stavem tisku, vyberte v seznamu tiskáren název modelu tiskárny a klepněte na možnost **Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...)**.

2. Kontrola stavu tisku

Podle potřeby můžete zkontrolovat název souboru, který se tiskne nebo je připraven k tisku.



- 冈 Odstraní vybranou tiskovou úlohu.
- Zastaví tisk zadaného dokumentu.



Obnoví tisk zadaného dokumentu.



Zastaví tisk všech dokumentů.



Tato možnost se zobrazí pouze při zastavení tisku všech dokumentů a umožňuje tento tisk všech dokumentů obnovit.

🄊 Důležité

- Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce pro potvrzení průběhu tisku chybová zpráva.
- Sdělení chybové zprávy se může lišit v závislosti na verzi operačního systému.
- Názvy součástí tiskárny uvedené v chybové zprávě se mohou lišit od názvů uvedených v této příručce.

 Pokud bude pro vás obtížné obsahu chybové zprávy porozumět, přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou na ovládacím panelu tiskárny.
Pokyny k používání (ovladač tiskárny)

Na tento ovladač tiskárny se vztahují následující omezení. Při používání ovladače tiskárny mějte na paměti následující body.

Omezení ovladače tiskárny

- Během úpravy nastavení v dialogovém okně Vzhled stránky nezapomeňte nejprve v seznamu
 Formát pro (Format For) zvolit používaný model. Při zvolení jiné tiskárny nemusí tisk proběhnout správně.
- Následující funkce nelze použít v systému macOS, přestože v počítačích se systémem Windows je použít lze.
 - Oboustranný tisk
 - Tisk brožury
 - Vedle sebe/Tisk plakátu
- V závislosti na používané aplikaci se nemusí náhled na levé straně dialogového okna Tisk zobrazit.
- Pokud propojíte tuto tiskárnu se zařízením AirPort prostřednictvím kabelu USB, bude třeba před zahájením tisku nainstalovat nejnovější firmware AirPort.

Poznámky k přidání tiskárny

- Pokud budete do systému macOS instalovat ovladač tiskárny Canon a používat tiskárnu přes síťové připojení, vyberte v dialogovém okně **Přidat (Add)** název tiskárny, který obsahuje text Bonjour.
- Pokud je v oblasti Používat (Use) v dialogovém okně Přidat (Add) zobrazeno více možností, zvolte možnost Canon XXX (kde "XXX" je název vašeho modelu), abyste maximalizovali své možnosti k ovládání nastavení během tisku.

Odstranění nepotřebné tiskové úlohy

Pokud tiskárna nezačne tisknout, pravděpodobně v ní zůstala data zrušené nebo neúspěšné tiskové úlohy. Nepotřebné tiskové úlohy můžete odstranit na obrazovce pro kontrolu stavu tisku.

- 1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny a skenery (Printers & Scanners).
- Vyberte svůj model a klepněte na tlačítko Otevřít tiskovou frontu... (Open Print Queue...)
 Otevře se obrazovka pro kontrolu stavu tisku.
- Vyberte nepotřebnou tiskovou úlohu a klepněte na ikonu (Odstranit)
 Vybraná tisková úloha bude odstraněna.

Popis dialogového okna Tisk

- Kvalita a média
- Možnosti barev
- Rozšířená nastavení papíru
- Zpracování stránky

Kvalita a média

Toto dialogové okno umožňuje vytvořit základní nastavení tisku s ohledem na typ papíru. Pokud není požadován speciální tisk, lze pomocí nastavení položek v tomto dialogovém okně provést normální tisk.

Printer: Canon	series	0
Presets: Defaul	t Settings	0
Copies: 1		
Pages: 💽 All	_	
O From	: 1 to: 1	
Paper Size: US Let	tter 🖸	8.50 by 11.00 inches
Orientation:	1	
Qualit	ty & Media	0
Media Type:	Photo Paper Pro Pla	tinum
 Paper Source:	Top Feed	
Print Quality:	Standard	0
	Black and White Pf	noto Print
Rendering Intent:	Perceptual (Photo)	0

Typ média (Media Type)

Vyberte typ média, který chcete použít.

Je třeba zvolit typ média, které je aktuálně vložené do tiskárny. Tato volba umožní tiskárně dokončit tisk s nastavením vhodným pro materiál použitého média.

Zdroj papíru (Paper Source)

Výběr zdroje, z něhož je papír podáván.

Ruční podávání (Manual Feed)

Papír je podáván ze zásobníku ručního podavače na zadní straně.

Horní podavač (Top Feed)

Papír je podáván z horního podavače.

Kvalita tisku (Print Quality)

Zvolte nastavení, které nejlépe vystihuje původní typ dokumentu a jeho účel.

Při využití jednoho z přepínačů se odpovídající kvalita nastaví automaticky.

Nejvyšší (Highest)

Slouží k tisku, při němž má kvalita nejvyšší prioritu.

Standardní (Standard)

Tiskne průměrnou rychlostí v průměrné kvalitě.

Rychlý (Fast)

Upřednostní rychlost tisku před kvalitou.

Uživatelská (Custom)

Zvolte přepínač podle požadované kvality.

Kvalita (Quality)

Prostřednictvím možnosti **Uživatelská (Custom)** v nabídce **Kvalita tisku (Print Quality)** získáte přístup k jezdci pro úpravu úrovně kvality tisku.

Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print)

Upravte nastavení tisku černobílých fotografií. Tisk černobílých fotografií představuje funkci umožňující převádět dokument v tiskárně na odstíny šedé a vytisknout jej černobíle.

Po označení políčka se černobílé i barevné dokumenty vytisknou černobíle. Při tisku barevného dokumentu nezapomeňte označení tohoto políčka zrušit.

Záměr reprodukce (Rendering Intent)

Zadejte požadovanou metodu zajištění shody, která se použije po výběru možnosti Shoda barev Canon (Canon Color Matching) pro položku Shoda barev (Color Matching).

Perceptuální (foto) (Perceptual (Photo))

Reprodukuje přirozeně barvy běžných fotografií a nabízí plynulé barevné přechody. Při výběru tohoto nastavení můžete rovněž snadno upravovat barvy pomocí aplikačního softwaru.

Bez opravy barev (No Color Correction)

Tiskne bez nastavování oprav barev.

🄊 Poznámka

- Při tisku na oboustrannou pohlednici vyberte v nabídce Velikost papíru možnost Oboustranná pohlednice a tisk zopakujte.
- Při tisku na papír jiné velikosti než Hagaki vložte papír podle pokynů k používání a klikněte na možnost OK.

Příbuzná témata

- Změna zdroje papíru podle účelu
- Nastavení úrovně ve funkci Kvalita tisku (Uživatelská)
- Tisk barevného dokumentu monochromaticky
- Nastavení barev v ovladači tiskárny

Možnosti barev

Toto dialogové okno umožňuje úpravu barevného tisku podle vašich představ. Pokud barva vytištěného obrázku neodpovídá vašim požadavkům, můžete vlastnosti v dialogovém okně upravit a tisk zopakovat.

Úpravy provedené v tomto okně nemají vliv na barvy původních tiskových dat (narozdíl od aplikace určené ke zpracování obrazu). Toto dialogové okno je určeno k provádění jemného doladění.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: O All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Color Options
	Cyan: 0 Low High
≪ < 1of1 >>>	Magenta: 0 Low High
	Yellow: 0 Low High
	■ 1234367 Brightness: 0 ※
	Contrast: 0 0 High
? PDF 💌 Hide Details	Cancel Print

Náhled

Zobrazí účinek nastavení barev.

Při úpravách položek se výsledné efekty projevují na barvách i jasu.

Zobr. bar. vzorek (View Color Pattern)

Zobrazí vzorek pro kontrolu změn barev způsobených nastavením barev.

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete vzorový obrázek zobrazit s barevným vzorkem.

Poznámka

 Pokud označíte políčko Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print) v nabídce Kvalita a média (Quality & Media), grafika se zobrazí černobíle.

Vyvážení barev (Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow))

V případě potřeby upravte intenzitu každé z barev. Pokud budete chtít barvy zesílit, posuňte jezdce doprava. Pokud budete chtít barvy zeslabit, posuňte jezdce doleva.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

Při úpravě vyvážení barev dochází ke změně poměru použitých barevných inkoustů a tím i ke změně odstínů celého dokumentu.

Ovladač tiskárny použijte pouze v případě, kdy chcete provést drobnou úpravu vyvážení barev. Budeteli chtít provést výraznou změnu vyvážení barev, použijte aplikaci.

Tón (Tone)

Určuje nastavení barev pro jednobarevný tisk.

Podle potřeby vyberte možnost Studený tón (Cool Tone), Černobíle (Black and White), Teplý tón (Warm Tone) nebo Uživatelská (Custom).

Můžete také zadat hodnoty do polí **X** a **Y** a průběžně kontrolovat barevný odstín, klepnout tlačítkem myši na oblast úprav nebo odstín upravit přetažením jezdce.

Studený tón (Cool Tone)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na studené odstíny šedé (studená černá). Po výběru možnosti **Studený tón (Cool Tone)** se do pole **X** vloží hodnota -30 a do pole **Y** hodnota 0.

Černobíle (Black and White)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na neutrální odstíny šedé. Pokud vyberete možnost **Černobíle (Black and White)**, do polí **X** a **Y** se vloží hodnota 0.

Teplý tón (Warm Tone)

Tato položka umožňuje změnit tóny barev na teplé odstíny šedé (teplá černá). Pokud vyberete možnost **Teplý tón (Warm Tone)**, do pole **X** se vloží hodnota 30 a do pole **Y** hodnota 0.

Uživatelská (Custom)

Tóny barev můžete průběžně měnit a současně sledovat barvy v oblasti pro úpravu. Tóny barev lze upravit ručním zadáním hodnot nebo klepnutím na šipku nahoru/dolů. Tóny barev lze upravit také pomocí myši, a to klepnutím nebo přetažením oblasti pro úpravu. Pokud zvolíte jiný barevný tón a klepnete na možnost **Uživatelská (Custom)**, obnoví se přednastavené hodnoty v nabídce **Uživatelská (Custom)**.

X, Y (hodnoty nastavení monochromatických barev)

Monochromatické barvy lze v případě potřeby upravit ručně. Tóny barev lze upravit ručním zadáním hodnot nebo klepnutím na šipku nahoru/dolů. Tóny barev lze upravit také pomocí myši, a to klepnutím nebo přetažením oblasti pro úpravu. Při zadávání hodnot používejte hodnoty v rozsahu od -100 do 100 v případě pole **X** a -50 až 50 v případě pole **Y**. Vybraná hodnota se zobrazí na náhledu na levé straně.

🄊 Důležité

- Pokud v nabídce Kvalita a média (Quality & Media) označíte políčko Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print), zobrazí se pole Tón (Tone), X a Y (hodnoty nastavení monochromatických barev).
- Po výběru možnosti Běžný papír (Plain Paper), Matte Photo Paper, Hagaki A, Ink Jet Hagaki, Hagaki, Inkoustové blahopřání (Inkjet Greeting Card) nebo Tvrdý papír (Card Stock) pro položku Typ média (Media Type) v oblasti Kvalita a média (Quality & Media) položky Tón (Tone), X a Y zešednou a tato nastavení nebude možné použít.

Jas (Brightness)

Umožňuje upravit jas tisku. Úroveň čistě bílé a černé nelze změnit. Lze však změnit jas barev mezi bílou a černou. Při přetažení jezdce posuvníku doprava se barvy zesvětlí a při přetažení jezdce posuvníku doleva ztmavnou.

Hodnoty jasu, které jsou spojené s posuvníkem, můžete také zadat přímo. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

Kontrast (Contrast)

Funkce Kontrast umožňuje během tisku změnit poměr mezi světlými a tmavými oblastmi obrázku. Chcete-li zvýraznit rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrázku, zvyšte kontrast. Chcete-li naopak rozdíly mezi světlými a tmavými částmi obrázku snížit, kontrast snižte.

Můžete rovněž ručně zadat hodnotu propojenou s posuvníkem. Zadejte hodnotu v rozmezí od -50 do 50.

芝 Důležité

- Pokud označíte políčko Tisk černobílých fotografií (Black and White Photo Print) v nabídce Kvalita a média (Quality & Media), vyvážení barev (Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow)) nebude k dispozici.
- Po výběru možnosti ColorSync pro položku Soulad barev (Color Matching) se možnosti pro vyvážení barev (Azurová (Cyan), Purpurová (Magenta), Žlutá (Yellow)) a položky Tón (Tone), X, Y, Jas (Brightness) a Kontrast (Contrast) zobrazí šedě a nebudou dostupné.

Příbuzná témata

- Nastavení opravy barev
- Nastavení vyvážení barev
- Nastavení tónu
- Nastavení jasu
- Nastavení kontrastu

Rozšířená nastavení papíru

Toto dialogové okno slouží k zadání podrobných nastavení tisku, která odpovídají typu média vloženého do tiskárny.

Pokud se papír během tisku znečistí nebo pokud kvalita výtisku nedosahuje očekávání, můžete použitím těchto nastavení výtisky vylepšit.

	Printer: Canon series 🔿
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: 💽 All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter © 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Advanced Paper Settings
	Drying Time: Printer Default
	Print Head Height: Printer Default
(<< < 1 of 1 >>>>)	Clear Coating Area: Auto
	Cancel Margin Regulation
	Ormal Dist

Doba zasychání (Drying Time)

Umožňuje nastavit dobu, po kterou tiskárna zůstane v klidu před zahájením tisku další stránky. Pokud je vysunuta další stránka před úplným zaschnutím tištěného povrchu a papír se znečistí, nastavte delší dobu čekání na zaschnutí inkoustu.

Výška tiskové hlavy (Print Head Height)

Umožňuje nastavit širší mezeru mezi tiskovou hlavou a papírem, aby se snížil otěr papíru při tisku na stránky s vysokou hustotou. Chcete-li omezit otěr papíru, vyberte možnost **Zamezit otěru papíru** (Avoid Paper Abrasion).

Oblast čirého inkoustu (Clear Coating Area)

Nastavte oblast čirého inkoustu.

Automaticky (Auto)

Tiskárna automaticky nastaví oblasti, které budou opatřeny čirou povrchovou úpravou, a určí, zda bude čirá povrchová úprava provedena.

Můžete tím docílit nižší spotřeby inkoustu optimalizátoru jasu (CO) nebo zvýšení rychlosti tisku.

Celý papír (Overall)

Tiskárna potiskne čirým inkoustem celou oblast tisku.

Pokud možnost **Automaticky (Auto)** vytvoří neuspokojivé efekty čirého inkoustu, výběr možnosti **Celý papír (Overall)** může výsledky zlepšit.

Zrušit regulaci okrajů (Cancel Margin Regulation)

Zruší regulaci bezpečnostního okraje při nastavení hodnoty **Typ média (Media Type)** v rozevírací nabídce **Kvalita a média (Quality & Media)** dialogového okna tisku na **Matte Photo Paper**, **Premium Fine Art Smooth**, **Premium Fine Art Rough** nebo **Photo Paper Pro Premium Matte A**. Po zaškrtnutí tohoto políčka se zruší bezpečnostní regulace okrajů, bude možné tisknout do širší oblasti tisku, provést celostránkový tisk bez ohraničení a uskutečnit tisk na všechny velikosti papíru. Při zrušení bezpečnostní regulace okrajů může dojít k umazání papíru nebo poklesu kvality tisku v závislosti na použité velikosti papíru a prostředí.

Pokud k tomu dojde, doporučujeme tisknout na velikost papíru s velkými okraji.

Příbuzné téma

Změna nastavení čirého inkoustu

Zpracování stránky

Toto dialogové okno slouží k úpravě množství, o které dokument přesáhne přes okraj papíru při použití celostránkového tisku bez ohraničení, a k zadání sešívané strany a okraje, pokud je více listů papíru sešíváno dohromady.

	Printer: Canon series
	Presets: Default Settings
	Copies: 1
	Pages: 🗿 All
	O From: 1 to: 1
	Paper Size: US Letter 8.50 by 11.00 inches
	Orientation:
	Page Processing O
	Borderless Extension:
	Margin: 0.0 🗘 inches (0-1.2)
	Stapling Side: OLong-side stapling (Left) Long-side stapling (Right) Short-side stapling (Top) Short-side stapling (Bottom)
? PDF V Hide Details	Cancel

Přesah bez ohraničení (Borderless Extension)

Umožňuje upravit, o kolik dokument přesáhne okraj papíru, pomocí posuvníku **Přesah bez ohraničení** (Borderless Extension).

Přetažením jezdce posuvníku doprava zvýšíte velikost přesahu a přetažením doleva zmenšíte velikost přesahu.

Okraj (Margin)

Slouží k nastavení šířky okraje pro vzájemné sešívání více listů papíru. Lze zadat hodnoty v rozsahu od 0 mm do 30 mm (od 0 palců do 1,2 palce).

Sešívaná strana (Stapling Side)

Slouží k nastavení sešívané strany papíru.

Sešití na delší straně (levá) (Long-side stapling (Left)) / Sešití na delší straně (pravá) (Long-side stapling (Right))

Tuto možnost vyberte při sešívání delší strany papíru.

Vyberte levou nebo pravou.

Sešití na kratší straně (horní) (Short-side stapling (Top)) / Sešití na kratší straně (dolní) (Shortside stapling (Bottom))

Tuto možnost vyberte při sešívání kratší strany papíru. Vyberte horní nebo dolní.

Příbuzná témata

- Provedení tisku bez ohraničení
- Nastavení okraje pro sešití

Aktualizace ovladače tiskárny

- Instalace ovladače tiskárny
- Stažení nejnovějšího ovladače tiskárny
- Odstranění nepotřebné tiskárny Canon IJ ze seznamu tiskáren
- > Příprava před instalací ovladače tiskárny

Instalace ovladače tiskárny

Prostřednictvím Internetu se můžete připojit na naše webové stránky a stáhnout nejnovější ovladač tiskárny pro používaný model.

V této části naleznete postup instalace staženého ovladače tiskárny.

1. Připojte disk

Poklepejte na stažený soubor s bitovou kopií disku. Po rozbalení souboru se disk připojí.

2. Spusťte instalační program

V rozbaleném disku dvakrát klikněte na soubor "PrinterDriver_XXX_YYY.pkg" (kde "XXX" je model a "YYY" je verze).

3. Spusťte instalační program

Ovladač tiskárny nainstalujte podle pokynů na obrazovce.

Pokud se otevře obrazovka se smlouvou o používání, přečtěte si uvedený text a klepněte na možnost **Pokračovat (Continue)**. Pokud s podmínkami používání nesouhlasíte, tento software nebude možné instalovat.

4. Zvolte umístění instalace

V případě potřeby změňte umístění instalace a klepněte na tlačítko Pokračovat (Continue).

5. Pokračujte v instalaci

Klepněte na možnost **Nainstalovat (Install)**. Po otevření obrazovky pro ověření zadejte jméno a heslo správce a klepněte na možnost **Nainstalovat software (Install Software)**.

6. Dokončete instalaci

Postupujte podle pokynů pro dokončení instalace a klepněte na tlačítko Zavřít (Close).

Tímto je dokončena instalace ovladače tiskárny.

🄊 Důležité

- Pokud instalační program nepracuje správně, vyberte v nabídce Instalátor (Installer) nástroje Finder možnost Ukončit Instalátor (Quit Installer), a instalátor tak ukončete. Po ukončení instalačního programu zopakujte postup instalace.
- Ovladač tiskárny je vám k dispozici bezplatně. Budou účtovány poplatky za připojení k Internetu.

Příbuzná témata

- Stažení nejnovějšího ovladače tiskárny
- Odstranění nepotřebné tiskárny Canon IJ ze seznamu tiskáren

Příprava před instalací ovladače tiskárny

Stažení nejnovějšího ovladače tiskárny

Aktualizací ovladače tiskárny na nejnovější verzi můžete vyřešit nevyřešené problémy.

Podle potřeby můžete navštívit naši webovou stránku a stáhnout nejnovější ovladač tiskárny pro váš model.

>>>> Důležité

 Ovladač tiskárny si můžete stáhnout bezplatně, ale budete muset uhradit případné poplatky za internetové připojení.

Příbuzná témata

- Příprava před instalací ovladače tiskárny
- Instalace ovladače tiskárny

Odstranění nepotřebné tiskárny Canon IJ ze seznamu tiskáren

Tiskárnu Canon IJ, kterou již nepoužíváte, můžete ze seznamu tiskáren odstranit. Před odstraněním nástroje Canon IJ Tiskárna odpojte kabel spojující tiskárnu s počítačem.

Postup pro odstranění nepotřebné tiskárny Canon IJ ze seznamu tiskáren:

Tiskárnu Canon IJ je možné odstranit pouze po přihlášení se jako uživatel s oprávněním správce. Informace o správci naleznete v uživatelské příručce pro systém macOS.

1. Otevřete nabídku Předvolby systému (System Preferences) a vyberte možnost Tiskárny a skenery (Printers & Scanners).

2. Odstranění tiskárny Canon IJ ze seznamu tiskáren

V seznamu tiskáren vyberte tiskárnu Canon IJ, kterou chcete odstranit, a klepněte na symbol -. Po otevření okna s žádostí o potvrzení klepněte na tlačítko **Odstranit tiskárnu (Delete Printer)**.

Příprava před instalací ovladače tiskárny

Tato část popisuje položky, které je třeba zkontrolovat před instalací ovladače tiskárny. Na tuto část se obraťte také v případě, že ovladač nelze nainstalovat.

Kontrolování nastavení počítače

- Ukončete všechny spuštěné aplikace.
- Přihlaste se jako uživatel s účtem správce. Instalační program vás vyzve k zadání jména a hesla správce. Pokud systém macOS používá více uživatelů, přihlaste se pomocí účtu správce, který byl zaregistrován první.

芝 Důležité

Při přechodu na vyšší verzi systému macOS se veškeré nainstalované ovladače tiskáren odstraní.
 Plánujete-li tiskárnu i nadále používat, znovu nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny.

Příbuzná témata

- Stažení nejnovějšího ovladače tiskárny
- Instalace ovladače tiskárny

Tisk z aplikace Canon

- Příručka pro Easy-PhotoPrint Editor
- Průvodce náhledem
- Průvodce rozvržením zdarma
- Průvodce nástrojem Professional Print & Layout
- Příručka k tisku digitálních fotografiíí
- Průvodce nástrojem IJ Network Device Setup Utility
- > Průvodce nástrojem Media Configuration Tool

Casté dotazy		
síť	 Nelze vyhledat tiskárnu v síti Tiskárna nebyla při použití sítě Wi-Fi nalezena Neznámý síťový klíč (heslo) Nelze tisknout nebo se připojit Pokud máte další dotazy ohledně sítě, <u>klepněte zde</u>. 	
Tisk	 <u>Tiskárna netiskne</u> Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/ pruhy nebo čáry Výtisky jsou neuspokojivé Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru) Nelze tisknout nebo se připojit 	
Instalace	Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)	
Chyba	 ➡ Pokud dojde k chybě ➡ Zobrazí se zpráva (kód podpory) 	

Řešení potíží

Tiskárna nefunguje

- Tiskárna se nezapne
- Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
- Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk
- Displej LCD nesvítí
- Potíže s připojením USB
- S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
- <u>Tiskárna netiskne</u>
- Tisk se zastavuje
- Nelze tisknou ve službě AirPrint
- Tiskárna tiskne pomalu
- Nevystřikuje se inkoust
- Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
- Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba "Není papír"
- Nelze tisknout na etiketu disku
- Papír není ze zdroje papíru určeného tiskovým ovladačem podáván (systém Windows)

- Výtisky jsou neuspokojivé
- Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu

Nelze určit správné nastavení (síť)

- <u>Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)</u>
- Tiskárna nebyla při použití sítě Wi-Fi nalezena
- Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN
- Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
- Neznámý síťový klíč (heslo)
- Zapomenuté heslo správce tiskárny
- Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat
- Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
- Kontrola informací o síti
- Obnovení výchozího nastavení

Nelze určit správné nastavení (instalace)

- Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
- Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)

Pokud se zobrazí chyba či zpráva

- Pokud dojde k chybě
- Zobrazí se zpráva (kód podpory)
- Seznam kódů podpory pro případ chyby
- V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) se zobrazí chybová zpráva

Provozní problémy

- Potíže se síťovou komunikací
- Potíže při tisku
- Potíže s tiskem z chytrého telefonu nebo tabletu
- Mechanické potíže
- Potíže s instalací nebo stahováním
- Chyby a zprávy
- Pokud problém nelze vyřešit

Nastavení sítě a běžné potíže

V této části naleznete časté dotazy k síti. Vyberte způsob připojení, který používáte, nebo který chcete používat.







Bezdrátová síť LAN

Nelze vyhledat tiskárnu

- Tiskárna nebyla při použití sítě Wi-Fi nalezena
- Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)
- Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
- V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
- Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení
- Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
- Zjistit stejný název tiskárny
- Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi

Nelze tisknout nebo se připojit

- Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
- Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat
- Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
- Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
- Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
- Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
- Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
- Nelze tisknout nebo se připojit

Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN

- Neznámý síťový klíč (heslo)
- Zapomenuté heslo správce tiskárny
- Kontrola informací o síti
- Obnovení výchozího nastavení
- Kontrola názvu SSID/klíče bezdrátového směrovače
- Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
- Funkce Separátor soukromí/Separátor SSID/Separátor sítě
- Výchozí nastavení sítě
- Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN

- Tisk síťového nastavení
- Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
- Kontrola stavového kódu

Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu

- Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
- Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
- Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
- Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
- Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
- Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problémy s používáním tiskárny

- Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
- Tiskárna tiskne pomalu
- Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)

Přímé připojení (Wireless Direct)

Nelze tisknout nebo se připojit

- Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
- Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
- Nelze tisknout nebo se připojit

Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN

- Neznámý síťový klíč (heslo)
- Zapomenuté heslo správce tiskárny
- Kontrola informací o síti
- Obnovení výchozího nastavení
- Výchozí nastavení sítě
- Tisk síťového nastavení
- Szměna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
- Kontrola stavového kódu

Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu

- Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu
- Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Problémy s používáním tiskárny

- Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
- Tiskárna tiskne pomalu
- Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)

Kabelová síť LAN (Wired LAN)

Nelze vyhledat tiskárnu

- V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
- Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení

- Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN
- Zjistit stejný název tiskárny

Nelze tisknout nebo se připojit

- Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
- Nelze tisknout nebo se připojit

Rady pro nastavení sítě LAN/Změna nastavení sítě LAN

- Zapomenuté heslo správce tiskárny
- Kontrola informací o síti
- Obnovení výchozího nastavení
- Výchozí nastavení sítě
- Připojení k jinému počítači pomocí sítě LAN / Změny připojení z USB na LAN
- Tisk síťového nastavení
- Změna konfigurace způsobu připojení sítě LAN / Změna konfigurace způsobu připojení k síti Wi-Fi
- Kontrola stavového kódu

Problémy s používáním tiskárny

- Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
- Tiskárna tiskne pomalu
- Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)

Potíže se síťovou komunikací

- Nelze vyhledat tiskárnu v síti
- Potíže se síťovým připojením
- Jiné potíže se sítí

Nelze vyhledat tiskárnu v síti

Při provádění nastavení tiskárny:

- Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)
- Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny
- > V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena
- > Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení

Při používání tiskárny:

- Tiskárna nebyla při použití sítě Wi-Fi nalezena
- Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN

🔊 Poznámka

• Bezdrátovou a drátovou síť LAN nemůžete používat současně.

Během nastavení nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows)

Pokud nelze tiskárnu vyhledat a po vyhledání tiskárny v nabídce Automatické hledání (Automatic search) na obrazovce Hledání tiskáren (Search for Printers) se otevře obrazovka Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings), klepněte na možnost Znovu rozpoznat (Redetect) a vyhledejte tiskárnu na obrazovce Hledání tiskáren (Search for Printers) znovu podle její adresy IP.

Pokud tiskárna nebyla nalezena ani po hledání podle její adresy IP, zkontrolujte nastavení sítě.



- Při použití sítě Wi-Fi:
 - Kontrola stavu napájení
 - Kontrola připojení počítačové sítě
 - Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny
 - Kontrola prostředí Wi-Fi
 - Kontrola adresy IP tiskárny
 - Kontrola nastavení softwaru
 - Kontrola nastavení bezdrátového směrovače
- Při použití kabelové sítě LAN:
 - Kontrola kabelu LAN a směrovače
 - Kontrola připojení počítačové sítě
 - Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny
 - Kontrola adresy IP tiskárny
 - Kontrola nastavení softwaru
 - Kontrola nastavení směrovače

Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola stavu napájení

A

Jsou tiskárna i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté?

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

Kontrola, zda je zapnuto napájení

Ujistěte se, že jsou zařízení i síťové zařízení (směrovač atd.) zapnuté.

Pokud jsou tiskárna nebo síťové zařízení vypnuté:

Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.

Po zapnutí tiskárny a síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí tiskárny nebo síťového zařízení chvíli počkejte a pak na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny** (Check Printer Settings) kliknutím na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** tiskárnu znovu zjistěte.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud jsou tiskárna a síťové zařízení zapnuté:

Jestliže jsou síťová zařízení zapnutá, vypněte je a znovu zapněte.

Pokud výše uvedený problém přetrvává:

Kontrola připojení počítačové sítě

Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě

A

Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?

Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit k síti.

Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:

Klepnutím na možnost **Storno (Cancel)** na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** přerušte nastavení komunikace v síti.

Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.

Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na příslušného výrobce.

Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.

Pokud můžete zobrazit webové stránky nebo pokud výše uvedené řešení problém neodstraní:

Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny



Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení Wi-Fi tiskárny



Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v bezdrátové síti?



Není-li ikona zobrazena:

Tiskárna není nastavena pro komunikaci v bezdrátové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci v bezdrátové síti.



Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola prostředí Wi-Fi



Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?

Pomocí ikony na displeji LCD se přesvědčte, že je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači.



Pokud se zobrazí ikona 🗟:

· Zkontrolujte konfiguraci bezdrátového směrovače.

Po ověření nastavení bezdrátového směrovače zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Tiskárna se může nacházet v okruhu až 50 m (164 stop) od bezdrátového směrovače. Ujistěte se, že je tiskárna umístěna dostatečně blízko používaného bezdrátového směrovače.

Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

🔊 Poznámka

- I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají uloženou uvnitř.
- Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

Tiskárna by měla být připojena k bezdrátovému směrovači za využití 2,4GHz nebo 5GHz pásma. Ověřte, že je bezdrátový směrovač pro tiskárnu nastaven pro 2,4GHz nebo 5GHz pásmo.

🔊 Poznámka

 Některé bezdrátové směrovače rozlišují názvy sítí (SSID) podle posledního alfanumerického znaku na pásmo (2,4GHz nebo 5GHz) či na účel (pro počítač nebo herní zařízení).

Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) bezdrátového směrovače, ke kterému je připojena tiskárna, můžete jej zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN

• Vytiskněte síťové nastavení.

Tisk síťového nastavení

Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Po provedení výše uvedených pokynů kliknutím na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** znovu rozpoznejte tiskárnu.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud tiskárnu nelze rozpoznat, tiskárna není k bezdrátovému směrovači připojena. Připojte tiskárnu k bezdrátovému směrovači.

Po připojení tiskárny k bezdrátovému směrovači nastavte síťovou komunikaci od začátku.



Kontrola adresy IP tiskárny

Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny



Je adresa IP tiskárny stanovena správně?

Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP tiskárny nepoužívá jiné zařízení.

Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Jestliže není adresa IP stanovena správně:

Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.

Jestliže je adresa IP stanovena správně:

Kontrola nastavení softwaru

Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru

A

Ujistěte se, že brána firewall nezpůsobuje rušení nastavení.

Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi tiskárnou a počítačem.

· Pokud se zobrazí následující zpráva brány firewall:

Pokud se zobrazí zpráva brány firewall na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním softwaru povolení tohoto přístupu.

Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** kliknutím na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** znovu rozpoznejte tiskárnu.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud se nezobrazí žádná zpráva brány firewall:

Dočasně zakažte bránu firewall a pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.

Po dokončení nastavení znovu aktivujte bránu firewall.

🔊 Poznámka

 Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.

Pokud výše uvedený problém přetrvává:

Kontrola nastavení bezdrátového směrovače

Během nastavení Wi-Fi nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení bezdrátového směrovače

A

Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci bezdrátového směrovače, jako např. filtrování adres IP, filtrování adres MAC, šifrovací klíč nebo funkci DHCP.

Přesvědčte se, že rádiový kanál bezdrátového směrovače je stejný jako rádiový kanál přiřazený k tiskárně.

Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Současně ověřte, že používaný bezdrátový směrovač je nastaven pro 2,4GHz nebo 5GHz pásmo.

🔊 Poznámka

 Mějte na paměti, že v závislosti na bezdrátovém směrovači dojde k přidělení odlišného názvu sítě (SSID) k pásmu (2,4 GHz nebo 5 GHz) či jeho využití (počítač nebo herní zařízení). Odlišnosti se dosahuje použitím alfanumerických znaků na konci názvu sítě (SSID).

Po kontrole nastavení bezdrátového směrovače na obrazovce **Znovu rozpoznat (Redetect)** kliknutím na možnost **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** znovu rozpoznejte tiskárnu.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Q⁄

Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola kabelu LAN a směrovače

A

Je připojen kabel LAN a jsou zapnuty tiskárna i směrovač?

Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen.

Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

Kontrola, zda je zapnuto napájení

Ujistěte se, že je směrovač zapnutý.

Pokud je kabel LAN připojen a tiskárna nebo síťové zařízení jsou vypnuté:

Zapněte tiskárnu nebo síťové zařízení.

Po zapnutí tiskárny a síťového zařízení může chvíli trvat, než budou připraveny k použití. Po zapnutí tiskárny nebo síťového zařízení chvíli počkejte a pak na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny** (Check Printer Settings) kliknutím na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** tiskárnu znovu zjistěte.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud je kabel LAN připojen a tiskárna i síťové zařízení jsou zapnuté:

Pokud tiskárnu nelze vyhledat ani po pokusu o její opětovné rozpoznání (i když jsou tiskárna i síťové zařízení zapnuté):

Kontrola připojení počítačové sítě

Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola připojení počítačové sítě

A

Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?

Ujistěte se, že jsou počítač i síťové zařízení (směrovač atd.) nakonfigurovány a počítač se může připojit k síti.

Pokud nemůžete otevřít žádné webové stránky:

Klepnutím na možnost **Storno (Cancel)** na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** přerušte nastavení komunikace v síti.

Následně nakonfigurujte počítač a síťové zařízení.

Pokyny naleznete v příručce s pokyny dodané k počítači a síťovému zařízení nebo se obraťte na příslušného výrobce.

Pokud po konfiguraci počítače a síťového zařízení můžete webovou stránku otevřít, pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.

Pokud webové stránky můžete otevřít:

Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny


Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení kabelové sítě LAN tiskárny



Umožňuje vaše tiskárna komunikaci v kabelové síti?



Není-li ikona zobrazena:

Tiskárna není nastavena pro komunikaci v kabelové síti. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci v kabelové síti.

白白

Po zapnutí kabelové komunikace opakujte nastavení síťové komunikace od začátku.



Kontrola adresy IP tiskárny

Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola adresy IP tiskárny

A

Je adresa IP tiskárny stanovena správně?

Jestliže není stanovena adresa IP tiskárny, tiskárna nemusí být nalezena. Přesvědčte se, že adresu IP tiskárny nepoužívá jiné zařízení.

Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Jestliže není adresa IP stanovena správně:

Prohlédněte si téma Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou: a zadejte adresu IP.

Jestliže je adresa IP stanovena správně:

Kontrola nastavení softwaru

Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení softwaru

A

Ujistěte se, že brána firewall nezpůsobuje rušení nastavení.

Brána firewall bezpečnostního softwaru nebo operačního systému počítače může omezit komunikaci mezi tiskárnou a počítačem.

· Pokud se zobrazí následující zpráva brány firewall:

Pokud se zobrazí zpráva brány firewall na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním softwaru povolení tohoto přístupu.

Po umožnění přístupu softwaru na obrazovce **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** kliknutím na možnost **Znovu rozpoznat (Redetect)** znovu rozpoznejte tiskárnu.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud se nezobrazí žádná zpráva brány firewall:

Dočasně zakažte bránu firewall a pokuste se o opětovné nastavení komunikace v síti.

Po dokončení nastavení znovu aktivujte bránu firewall.

🔊 Poznámka

 Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.

Pokud výše uvedený problém přetrvává:

Kontrola nastavení bezdrátového směrovače

Během nastavení kabelové sítě LAN nelze vyhledat tiskárnu na obrazovce Zkontrolovat nastavení tiskárny (systém Windows) – Kontrola nastavení směrovače

A

Zkontrolujte nastavení směrovače.

Zkontrolujte nastavení připojení k síti v rámci směrovače, jako např. filtrování adres IP, filtrování adres MAC nebo funkci DHCP.

Další informace o kontrole nastavení směrovače naleznete v příručce s pokyny dodané se směrovačem nebo se obraťte na jeho výrobce.

Po kontrole nastavení směrovače na obrazovce **Znovu rozpoznat (Redetect)** kliknutím na možnost **Zkontrolovat nastavení tiskárny (Check Printer Settings)** znovu rozpoznáte tiskárnu.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.



Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny



Pokud se nedá pokračovat za obrazovku **Připojení tiskárny (Printer Connection)**, zkuste následující postup.

Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je kabel USB řádně připojen k tiskárně a počítači.

Propojte tiskárnu a počítač pomocí kabelu USB podle následující ilustrace. Port USB naleznete na zadní straně tiskárny.



>>>> Důležité

 Zkontrolujte směr konektoru "typu B" a připojte jej k tiskárně. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.

Kontrola 2 Podle postupu níže znovu připojte tiskárnu a počítač.

🄊 Důležité

 V systému macOS se ujistěte, že je v levé spodní části obrazovky Tiskárny a skenery (Printers & Scanners) uvedena ikona zámku.

Pokud se zobrazí ikona 🛑 (v uzamčené poloze), kliknutím ji odemkněte. (K odemknutí je potřebné zadat jméno a heslo správce.)

- 1. Odpojte kabel USB od tiskárny a počítače a poté jej opět zapojte.
- 2. Ujistěte se, že se tiskárna nepoužívá, a vypněte ji.
- 3. Zapněte tiskárnu.

Kontrola 3 Pokud se vám problém nedaří vyřešit, přeinstalujte pomocí níže uvedeného postupu ovladač tiskárny.

1. Dokončete nastavení

- 2. Vypněte tiskárnu.
- 3. Restartujte počítač.
- 4. Ujistěte se, že není spuštěna žádná aplikace.
- 5. Klepněte zde a proveďte nastavení.



Tiskárna nebyla při použití sítě Wi-Fi nalezena



Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)** ji zapněte.

Kontrolka **ZAPNOUT (ON)** bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka **ZAPNOUT (ON)** přestane blikat a zůstane rozsvícená.

Kontrola 2 Zkontrolujte ikonu 🛜 na displeji LCD.

Pokud se ikona **E nezobrazí, vyberte položky Nastavení sítě LAN (LAN settings) > Wi-Fi > Nastavení (Settings) > v uvedeném pořadí a poté pro položku Povolit/zakázat Wi-Fi (Enable/disable Wi-Fi) zvolte možnost Aktivní (Enable).**

V případě, že se ikona sobrazí, prostudujte si část Kontrola 3 nebo další kroky kontroly a ujistěte se, zda je dokončeno nastavení tiskárny a zda je nastavení připojovaného bezdrátového směrovače v pořádku.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda bylo na počítači dokončeno nastavení tiskárny.

Pokud není, klikněte zde a proveďte nastavení.

🔊 Poznámka

· Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Kontrola 4 Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně a v bezdrátovém směrovači stejné.

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na jeho výrobce.

Poznámka

 Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz nebo 5GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě (SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz nebo 5GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.

Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro tiskárnu, můžete jej zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Poznámka

· Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Sontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- · V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Kontrola 5 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.

Poznámka

 I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají uloženou uvnitř.

Kontrola 6 Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte sílu signálu a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.

Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.

LCD a ovládací panel

Poznámka

- Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
 - Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
 - Sontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Kontrola 7 Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.

Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Poznámka

• Pokud používáte chytrý telefon nebo tablet, ujistěte se, že je v zařízení povoleno připojení Wi-Fi.

Kontrola 8 Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional support). (systém Windows)

Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.

Kontrola 9 Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.

Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby tomuto softwaru vždy povolil přístup.

Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve výchozím nastavení bránu firewall povolenou.

Kontrola 10 Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)

Pokud problém přetrvává, klikněte zde a nastavení proveďte znovu.

V nastavení na obrazovce Vyhledat tiskárnu nebyla tiskárna nalezena

A

Tiskárnu nelze při stávající metodě nastavení vyhledat.

v4 Device IPv6 Devic	se .		
Product Name	Serial Number (Last 5 Digits)	IP Address	MAC Address
-			
		Ch	ecking the serial number

Klepněte na možnost **Tiskárna nenalezena (Printer Not Found)** a nastavení nakonfigurujte podle pokynů na obrazovce.

🔊 Poznámka

- Tiskárny můžete vyhledávat podle adresy IP nebo názvu hostitele.
 - Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení

Hledání tiskárny podle adresy IP nebo názvu hostitele při nastavení

Pokud tiskárnu nelze najít na obrazovce Rozpoznání tiskárny (Printer Detection), otevře se obrazovka Připojení tiskárny k síti (Connecting Printer to Network).

Canon series				
⊕ 2	3	0		
Connecting Printer to Network Could not find any printers.				
Click [Next], and then set up your printer by following the	he displayed guide.			
Canada Eas ID Address				
address				
Back		Next		

Pro příklad jsme použili obrazovku ze systému Windows.

Klepnutím na možnost **Hledat adresu IP (Search For IP Address)** můžete vyhledat tiskárnu zadáním adresy IP nebo názvu hostitele tiskárny.

1. Zkontrolujte adresu IP nebo název hostitele tiskárny.

Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny nebo název hostitele, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout společně s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- · Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Poznámka

- · Pokud tiskárnu používáte v kanceláři, zeptejte se správce sítě.
- 2. Specifikujte způsoby hledání.

Vyberte jeden z níže uvedených postupů.

er Search Method Select	ion		
Search by IPv4 address			
○ Search by IPv6 address			
O Search by host name			
o specify an IP address and run t	ne search, you must as	ssign an IP address to the printe	r beforehand. For more details,
ick [Online Manual].			Online Manual
			Online Manual

Pro příklad jsme použili obrazovku ze systému Windows.

A: Hledat podle adresy IPv4 (Search by IPv4 address)

Určete, zda chcete hledat tiskárny podle adresy IPv4.

- B: Hledat podle adresy IPv6 (Search by IPv6 address) Určete, zda chcete hledat tiskárny podle adresy IPv6.
- C: Hledat podle názvu hostitele (Search by host name) Určete, zda chcete hledat tiskárny podle názvu hostitele. Za název hostitele se bere název hostitele LLMNR nebo název služby Bonjour.
- 3. Zadejte adresu IP nebo název hostitele a klepněte na tlačítko Další (Next).

Zahájí se hledání tiskárny.

Jestliže se zobrazí obrazovka s chybou:

Při řešení chyby postupujte podle pokynů na obrazovce.

Jestliže se zadaná adresa IP již používá u jiného zařízení, použijte ke stanovení adresy IP tiskárny níže uvedený postup.

- 1. Vyberte možnost Nastavení sítě LAN (LAN settings) na domovské obrazovce a stiskněte tlačítko OK.
 - LCD a ovládací panel
- 2. Vyberte možnost Wi-Fi a stiskněte tlačítko OK.

- 3. Vyberte možnost Nastavení (Settings) a stiskněte tlačítko OK.
- 4. Vyberte možnost Upřesnit (Advanced) a stiskněte tlačítko OK.
- 5. Vyberte možnost Nastavení sítě TCP/IP (TCP/IP settings) a stiskněte tlačítko OK.
 - Jestliže stanovíte adresu IPv4:
 - 1. Vyberte možnost IPv4.
 - 2. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Ano (Yes).
 - 3. Vyberte možnost Adresa IP (IP address).
 - 4. Vyberte možnost Ruční nastavení (Manual setup).

Po výběru možnosti **Automatické nastavení (Auto setup)** se adresa IP nastaví automaticky.

- 5. Zadejte adresu IP.
- 6. Vyberte možnost OK.
- 7. Zadejte masku podsítě.
- 8. Vyberte možnost OK.
- 9. Zadejte výchozí bránu.
- 10. Vyberte možnost OK.

Adresa IPv4 je zadána.

- Jestliže stanovíte adresu IPv6:
 - 1. Vyberte možnost IPv6.
 - 2. Na zobrazené obrazovce vyberte možnost Ano (Yes).
 - 3. Vyberte možnost Povolit/zakázat IPv6 (Enable/disable IPv6).
 - 4. Vyberte možnost Povolit (Enable).

Adresa IPv6 byla zadána.

芝 Důležité

Pokud je v počítači aktivní brána firewall, tiskárny z odlišných podsítí se nemusí vyhledat.
Zakažte bránu firewall.

Pokud brána firewall narušuje hledání tiskárny:

• Pokud se zobrazí následující zpráva brány firewall:

Pokud se zobrazí zpráva brány firewall na pokus softwaru Canon o přístup k síti, nastavte v bezpečnostním softwaru povolení tohoto přístupu.

Poté, co softwaru povolíte přístup, zadejte adresu IP nebo název hostitele a tiskárnu znovu vyhledejte.

Po nalezení tiskárny postupujte podle pokynů na obrazovce a pokračujte v nastavení síťové komunikace.

Pokud se nezobrazí žádná zpráva brány firewall:

Dočasně zakažte bránu firewall a zadejte adresu IP nebo název hostitele a tiskárnu znovu vyhledejte.

Po dokončení nastavení znovu aktivujte bránu firewall.

Poznámka

 Další informace o nastavení brány firewall v operačním systému nebo bezpečnostním softwaru naleznete v uživatelské příručce nebo se obraťte na jeho výrobce.



Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN



Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Je na displeji LCD zobrazena ikona



Pokud se ikona nezobrazí, v nabídce nastavení vyberte položky Nastavení sítě LAN (LAN settings) > Kabelová síť LAN (Wired LAN) > Nastavení (Settings) > Povolit/zakázat kabel. síť LAN (Enable/disable Wired LAN) a poté vyberte možnost Povolit (Enable).

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda je kabel LAN řádně připojen.

Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke směrovači prostřednictvím kabelu LAN. Pokud je kabel LAN nedostatečně připojen, připojte jej správně.

Je-li kabel LAN připojený ke směrovači na straně sítě WAN, připojte kabel ke směrovači na straně sítě LAN.

Potíže se síťovým připojením

- Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat
- Neznámý síťový klíč (heslo)
- Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat
- > Zapomenuté heslo správce tiskárny
- Tiskárna tiskne pomalu
- > Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi
- > Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)
- Nelze tisknout nebo se připojit

Tiskárna z nějakého důvodu náhle přestala pracovat

- Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně
- Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)
- Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení
- Nelze se připojit k tiskárně pomocí kabelové sítě LAN
- Nelze tisknout prostřednictvím sítě

💵 Po změnách konfigurace sítě se nelze připojit k tiskárně



Získání adresy IP může počítači chvíli trvat. Možná bude nutné restartovat počítač.

Ujistěte se, že počítač získal platnou adresu IP a znovu se pokuste tiskárnu vyhledat.

Q∕∽Nelze se připojit k tiskárně pomocí bezdrátové sítě LAN (Wi-Fi)



Kontrola 1 Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.

- · Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
- · Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
- Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.

Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.

Kontrola 2 Můžete se v počítači připojit k webovým stránkám?

Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.

Další informace o kontrole nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v příručce s pokyny dodané s počítačem nebo se obraťte na jeho výrobce.

Kontrola 3 Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?

Pomocí ikony Radispleji LCD zkontrolujte stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým

směrovačem. Pokud se ikona ce nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci v bezdrátové síti.

Kontrola 4 Ujistěte se, že síťové nastavení tiskárny odpovídá nastavení bezdrátového směrovače.

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na jeho výrobce.

🔊 Poznámka

 Pro připojení k bezdrátovému směrovači použijte 2,4GHz nebo 5GHz frekvenční pásmo. Použijte stejný název sítě (SSID) nastavený pro tiskárnu, jako pro 2,4GHz nebo 5GHz frekvenční pásmo bezdrátového směrovače.

Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení sítě pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo vytisknout společně s informacemi o nastavení sítě pro tiskárnu.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- · Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

>>>> Poznámka

• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Sontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Kontrola 5 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.

Poznámka

 I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají uloženou uvnitř.

Kontrola 6 Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.

Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.

LCD a ovládací panel

>>>> Poznámka

• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

V systému Windows:

- Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Kontrola 7 Zkontrolujte čísla kanálu Wi-Fi použity pro váš počítač.

Je nutné mít stejné číslo kanálu Wi-Fi, které používáte pro bezdrátový směrovač jako váš počítač. Běžně je nastaven tak, že můžete využívat všechny kanály Wi-Fi. Pokud jsou však kanály, které používáte, omezeny, kanály Wi-Fi se neshodují.

Informace o čísle kanálu Wi-Fi dostupném pro váš počítač naleznete v příručce s pokyny ke svému počítači.

Kontrola 8 Zkontrolujte, zda se u kanálu nastaveného v bezdrátovém směrovači jedná o použitelný kanál ověřený při kontrole 7.

Není-li tomu tak, změňte kanál nastavený na bezdrátovém směrovači.

Kontrola 9 Zkontrolujte, zda je brána firewall bezpečnostního softwaru zakázána.

Je-li ve vašem bezpečnostním softwaru brána firewall zapnuta, může se zobrazit varování, že se software Canon pokouší získat přístup k síti. Pokud se dané varování zobrazí, nastavte bezpečnostní software tak, aby tomuto softwaru vždy povolil přístup.

Používáte-li programy, které přepínají síťová prostředí, zkontrolujte jejich nastavení. Některé programy mají ve výchozím nastavení bránu firewall povolenou.

Kontrola 10 Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN, použijte pro název sítě (SSID) alfanumerické znaky. (macOS)

Pokud problém přetrvává, klikněte zde a nastavení proveďte znovu.

Umístění:

Přesvědčte se, že se mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem nenachází žádné překážky.

Q¬Nelze se připojit k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení



Kontrola 1 Zkontrolujte stav napájení tiskárny.

Napájení

Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.

Kontrola 2 Zobrazila se na displeji LCD ikona

Pokud ne, přímé bezdrátové připojení je zakázáno. Zapněte přímé bezdrátové připojení.

Kontrola 3 Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).

Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.

Kontrola 4 Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například chytrý telefon nebo tablet).

Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu.

Ověřte cíl zařízení.

Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.

Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro režim Přímé bezdrátové připojení tiskárny, můžete jej zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Kontrola 5 Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového připojení?

Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.

Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte tiskárnu a zařízení blíže k sobě.

Kontrola 7 Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.

Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.

Nelze se připojit k tiskárně pomocí kabelové sítě LAN





Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.

Kontrola 2 Zkontrolujte, zda je kabel LAN řádně připojen.

Ujistěte se, že je tiskárna připojena ke směrovači prostřednictvím kabelu LAN. Pokud je kabel LAN nedostatečně připojen, připojte jej správně.

Je-li kabel LAN připojený ke směrovači na straně sítě WAN, připojte kabel ke směrovači na straně sítě LAN.

Pokud se problém nevyřeší, zopakujte nastavení z webové stránky.

Při použití systému Windows můžete nastavení zopakovat pomocí instalačního disku CD-ROM.

Nelze tisknout prostřednictvím sítě



Kontrola 1 Ujistěte se, že je počítač správně připojen k bezdrátovému směrovači.

Další informace o postupu kontroly nastavení počítače nebo stavu připojení naleznete v uživatelské příručce k počítači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Kontrola 2 Pokud není instalován ovladač tiskárny, nainstalujte jej. (systém Windows)

Klikněte zde a nainstalujte ovladač tiskárny.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda bezdrátový směrovač neomezuje počítače, které jej mohou využívat.

Další informace o připojení a nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Poznámka

 Chcete-li zjistit adresu MAC nebo adresu IP počítače, přečtěte si část Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače.

Neznámý síťový klíč (heslo)

- Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit
- Nastavení šifrovacího klíče

Q Neznámý klíč WPA/WPA2 nebo WEP pro bezdrátový směrovač, nelze se připojit



Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým směrovačem.

Poznámka

• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Sontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Q>Nastavení šifrovacího klíče



Další informace o nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač může komunikovat s bezdrátovým směrovačem.

Poznámka

· Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

• V systému macOS:

Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme vybrat možnost WPA, WPA2 nebo WPA/WPA2. Pokud je váš bezdrátový směrovač kompatibilní s klíčem WPA/WPA2, můžete použít také režim WPA2 nebo WPA.

Použití klíče WPA/WPA2 (systém Windows)

Metoda ověřování, heslo Wi-Fi a typ dynamického šifrování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně i počítači.

Zadejte heslo Wi-Fi nakonfigurované na bezdrátovém směrovači.

Automaticky se vybere způsob dynamického šifrování TKIP (základní šifrování) nebo AES (zabezpečené šifrování).

Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WPA/WPA2.

>>>> Poznámka

 Tato tiskárna podporuje standardy WPA/WPA2-PSK (WPA/WPA2-Personal) a WPA2-PSK (WPA2-Personal).

Použití klíče WEP

Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně i počítači.

K zajištění komunikace s bezdrátovým směrovačem, který generuje heslo automaticky, je třeba nastavit tiskárnu tak, aby používala heslo vytvořené bezdrátovým směrovačem.

• V systému Windows:

Když se po klepnutí na tlačítko **Hledat... (Search...)** na obrazovce **Nastavení sítě (Wi-Fi)** (**Network Settings (Wi-Fi)**) v nástroji IJ Network Device Setup Utility otevře obrazovka **Podrobnosti WEP (WEP Details)**, postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte délku, formát a číslo hesla .

Podrobnosti naleznete v tématu Pokud se otevře obrazovka Podrobnosti WEP.

Poznámka

• Pokud je tiskárna připojena k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN:

Po připojení tiskárny k základní stanici AirPort prostřednictvím sítě LAN zkontrolujte nastavení **Zabezpečení bezdrát. sítě (Wireless Security)** v nabídce **AirPort Utility**.

- Pokud je v nabídce délky hesla v nastavení základní stanice AirPort zvolena možnost 40bitové WEP (WEP 40 bit), vyberte možnost 64 bitů (64 bit).
- K použití hesla vyberte možnost **1**. V opačném případě nebude mít váš počítač možnost komunikovat s tiskárnou prostřednictvím bezdrátového směrovače.

Q>

Po výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení bezdrátového směrovače nelze tiskárnu používat

A

Po výměně bezdrátového směrovače proveďte znovu nastavení sítě v tiskárně podle nového směrovače. Klikněte zde a proveďte nastavení.

🔊 Poznámka

• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Sontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

V systému Windows:

- Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Pokud problém přetrvává, vyzkoušejte následující.

- Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat
- Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat

Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat



Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače.

Pokyny k nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce. Ujistěte se, že počítač a bezdrátový směrovač spolu při tomto nastavení komunikují.

Kontrola 2 Provádíte-li u bezdrátového směrovače filtrování adres MAC nebo IP, zkontrolujte, zda jsou adresy MAC nebo IP počítače, síťového zařízení či tiskárny registrovány.

Kontrola 3 Používáte-li klíč WPA/WPA2 nebo heslo, zkontrolujte, zda je v počítači, síťovém zařízení a tiskárně nastaven stejný šifrovací klíč jako v bezdrátovém směrovači.

Délka nebo formát hesla Wi-Fi a metoda ověřování musí být stejné v bezdrátovém směrovači, tiskárně i počítači.

Podrobné informace naleznete v části Nastavení šifrovacího klíče.

Q Poté, co došlo ke změně typu šifrování v bezdrátovém směrovači, nelze při povoleném šifrování s tiskárnou komunikovat



Jestliže u tiskárny změníte typ šifrování a toto zařízení následně nekomunikuje s počítačem, přesvědčte se, že typ šifrování v počítači a bezdrátovém směrovači odpovídá typu nastavenému v tiskárně.

Po použití filtrování adres MAC/IP nebo šifrovacího klíče v bezdrátovém směrovači nelze s tiskárnou komunikovat



Inicializujte nastavení tiskárny.

Na domovské obrazovce vyberte položky Různá nastavení (Various settings) > Nastavení zařízení (Printer settings) > Obnovit výchozí nastavení (Reset settings) > Obnovit vše (Reset all) a poté výběrem možnosti Ano (Yes) obnovte výchozí heslo správce.

<u>Obnovit nastavení</u>

Po inicializaci tiskárny proveďte nastavení znovu.

Klikněte zde a proveďte znovu nastavení.

Q Tiskárna tiskne pomalu

A

Kontrola 1 Je možné, že tiskárna tiskne velkou úlohu zadanou z jiného počítače.

Kontrola 2 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Kontrola 3 Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.

Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.

LCD a ovládací panel

🔊 Poznámka

• Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Sontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Q

Z komunikačního zařízení se nelze připojit k internetu pomocí Wi-Fi

A

Kontrola 1 Je zařízení připojeno k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení?

Jestliže je zařízení připojeno k tiskárně pomocí přímého bezdrátového připojení, nemáte přístup k Internetu. Vypněte přímé bezdrátové připojení a připojte své zařízení k bezdrátovému směrovači.

Podrobnosti najdete v příručce s pokyny dodávané se zařízením a bezdrátovým směrovačem.

Kontrola 2 Je bezdrátový směrovač zapnutý?

Kontrola 3 Je bezdrátový směrovač správně nakonfigurovaný?

Další informace o kontrole nastavení bezdrátového směrovače naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Kontrola 4 Zkontrolujte umístění svého zařízení a bezdrátového směrovače.

Zkontrolujte vzdálenost mezi svým zařízením a bezdrátovým směrovačem a zkontrolujte překážky nebo zdroje rušení rádiových vln v okolí.

Na monitoru stavu tiskárny se nezobrazuje hladina inkoustu (systém Windows)

A

Použijte ovladač tiskárny s obousměrnou komunikací.

V dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) vyberte na kartě Porty (Ports) položku Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional support).

Otevření okna nastavení ovladače tiskárny

Nelze tisknout nebo se připojit



Pokud nastane některá z následujících situací, proveďte nastavení tiskárny znovu.

- · Pokud jste vyměnili počítač nebo bezdrátový směrovač
- · Pokud jste změnili nastavení bezdrátového směrovače
- Pokud jste změnili metodu připojení tiskárny (Wi-Fi/kabelová síť LAN/USB)
- Pokud jste zapomněli heslo správce nastavené pro tiskárnu

Pokud jste zapomněli heslo, výběrem položek **Různá nastavení (Various settings)** > **Nastavení zařízení (Printer settings)** > **Obnovit výchozí nastavení (Reset settings)** > **Obnovit vše (Reset all)** na domovské obrazovce obnovte výchozí heslo a poté znovu nastavte tiskárnu.

Obnovit nastavení

Další informace o postupu nastavení získáte zde.

V případě, že se vás netýká žádná z výše uvedených situací, si prostudujte část <u>Tiskárna z nějakého</u> <u>důvodu náhle přestala pracovat</u>.

Jiné potíže se sítí

- Kontrola informací o síti
- Obnovení výchozího nastavení
- Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva
- Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení
- Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači
- Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY
- Kontrola názvu SSID/klíče bezdrátového směrovače
- > Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet
- Funkce Separátor soukromí/Separátor SSID/Separátor sítě
- > Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu
- Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě
- Kontrola stavového kódu

Kontrola informací o síti

- Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny
- Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače
- Ověření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem
- Kontrola informací o síťovém nastavení

🧈 Kontrola adresy IP nebo adresy MAC tiskárny



Chcete-li zkontrolovat adresu IP tiskárny nebo adresu MAC, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout společně s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

V systému Windows můžete informace o nastavení sítě zkontrolovat také na obrazovce počítače.

Obrazovka nástroje Canon IJ Network Device Setup Utility

Q Kontrola adresy IP nebo adresy MAC počítače



Chcete-li zkontrolovat adresu IP nebo adresu MAC počítače, pokračujte podle níže uvedených pokynů.

- V systému Windows:
 - 1. Z nabídky Start vyberte možnost Příkazový řádek (Command Prompt).
 - 2. Zadejte příkaz "ipconfig/all" a stiskněte klávesu Enter.

Zobrazí se adresa IP a adresa MAC vašeho počítače. Pokud počítač není připojený k síti, adresa IP se nezobrazí.

- V systému macOS:
 - V nabídce Apple klepněte na položku Předvolby systému (System Preferences) a poté na položku Síť (Network).
 - Ujistěte se, že jste zvolili síťové rozhraní používané v počítači a klepněte na možnost Pokročilé (Advanced).

Pokud v počítači používáte síť Wi-Fi, nezapomeňte v nabídce síťového rozhraní zvolit možnost **Wi-Fi**. Jestliže používáte kabelovou síť LAN, zvolte možnost **Ethernet**.

3. Klepnutím na tlačítko **TCP/IP** zkontrolujte adresu IP nebo klepnutím na možnost **Hardware** zkontrolujte adresu MAC.

QOvěření komunikace mezi počítačem, tiskárnou a bezdrátovým směrovačem



Pomocí příkazu Ping ověřte, zda probíhá komunikace.

- V systému Windows:
 - 1. Z nabídky Start vyberte možnost Příkazový řádek (Command Prompt).
 - 2. Zadejte případ Ping a stiskněte klávesu Enter.

Příkaz Ping vyvoláte následovně: ping XXX.XXX.XXX.XXX "XXX.XXX.XXX.* je adresa IP cílového zařízení. Pokud komunikace probíhá, zobrazí se zpráva následujícího typu. Odpověď od XXX.XXX.XXX.XXX: bajty=32 čas=10ms TTL=255 Zobrazí-li se text **Požadavek vypršel (Request timed out)**, komunikace neprobíhá.

• V systému macOS:

1. Podle následujícího postupu spusťte nástroj Network Utility.

Vyberte v nabídce **Spustit (Go)** nástroje Finder možnost **Počítač (Computer)** a poklepejte na možnosti **Macintosh HD > Systém (System) > Knihovna (Library) > CoreServices > Aplikace** (**Applications) > Síťová utilita (Network Utility)**.

- 2. Klepněte na možnost Ping.
- Nezapomeňte označit možnost Poslat pouze XX dotazů ping (Send only XX pings) (kde XX představuje číslo).
- 4. V nabídce Zadejte síťovou adresu, na kterou chcete odeslat pakety ping (Enter the network address to ping) zadejte adresu IP cílové tiskárny nebo cílového bezdrátového směrovače.
- 5. Klepněte na možnost Ping.

"XXX.XXX.XXX.XXX" je adresa IP cílového zařízení.

Otevře se následující typ zprávy.

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=0 ttl=64 time=3.394 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.786 ms

64 bytes from XXX.XXX.XXX.XXX: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.739 ms

--- XXX.XXX.XXX.XXX ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss

Pokud se zobrazí správa "ztráta paketů 100%", komunikace neprobíhá. V opačném případě může počítač s cílovým zařízením komunikovat.

Q Kontrola informací o síťovém nastavení

A

Chcete-li ověřit informace o nastavení sítě tiskárny, vytiskněte nebo pomocí ovládacího panelu otevřete informace o nastavení sítě.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

A

芝 Důležité

 Při inicializaci dojde k vymazání všech síťových nastavení tiskárny a tisk z počítače prostřednictvím sítě již nebude možný. Chcete-li po obnovení výchozího továrního nastavení tiskárnu znovu používat v síti, klikněte zde a proveďte znovu nastavení.

Pomocí ovládacího panelu tiskárny inicializujte síťové nastavení.

Obnovit nastavení

Během nastavení se v počítači zobrazí zpráva

- Při instalaci se otevře obrazovka pro zadání hesla (systém Windows)
- Po zvolení bezdrátového směrovače se otevře obrazovka pro nastavení šifrování (systém Windows)
- Zobrazí se zpráva "Připojili jste tiskárnu k nezašifrované bezdrátové síti"

QPři instalaci se otevře obrazovka pro zadání hesla (systém Windows)



Když je tiskárna připravena k použití v síti a bylo nastaveno heslo správce, otevře se obrazovka pro zadání hesla.

Zadejte stejné heslo nastavené pro tiskárnu.

🔊 Poznámka

· Heslo správce je pro tiskárnu nastaveno již při zakoupení.

Podrobné informace:

Heslo správce

Za účelem zvýšení úrovně zabezpečení doporučujeme heslo správce změnit.

Změnit heslo správce

QPo zvolení bezdrátového směrovače se otevře obrazovka pro nastavení šifrování (systém Windows)



Tato obrazovka se otevře automaticky, je-li vybraný bezdrátový směrovač šifrován. Použijte stejné nastavení šifrování, které jste nastavili u bezdrátového směrovače.

Další informace o nastavení šifrování naleznete v tématu Provedení / Změna nastavení Wi-Fi.

QZobrazí se zpráva "Připojili jste tiskárnu k nezašifrované bezdrátové síti"



Na bezdrátovém směrovači není nakonfigurováno zabezpečení. Tiskárnu lze i přesto používat, proto proces instalace dokončete.

🄊 Důležité

 Jestliže se připojíte k síti, která není chráněna bezpečnostními mechanismy, existuje riziko, že vaše data, například osobní informace, budou zpřístupněna třetí straně.
Q,

Připojení tiskárny a bezdrátového směrovače pomocí funkce Snadné bezdrát. připojení

A

Pomocí funkce "Snadné bezdrát. připojení" můžete zaregistrovat informace o bezdrátovém směrovači přímo v tiskárně z jiného zařízení (např. chytrého telefonu nebo tabletu). Zapněte tiskárnu a zařízení a proveďte nastavení připojení.

Podrobné informace:

Snadné bezdrát. připojení

Q

Nelze připojit chytrý telefon nebo tablet k bezdrátovému směrovači

A

Kontrola Je na chytrém telefonu nebo tabletu zobrazena anténa Wi-Fi?



Příklad (systém Android):



Pokud anténa zobrazena není, bezdrátové připojení je ve vašem zařízení zakázáno. Povolte v zařízení Wi-Fi a připojte je k bezdrátovému směrovači. Podrobné informace o postupu naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.

Poznámka

 Nastavení na chytrém telefonu nebo tabletu bude jednodušší, pokud nejprve dokončíte nastavení bezdrátového připojení tiskárny v počítači.

Q,

Stahování aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

A

Aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY je možné stáhnout v obchodě App Store a Google Play.

- ➡ iOS
- Android

Služba AirPrint je k dispozici, pokud používáte zařízení se systémem iOS.

<u>Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)</u>

Pokud používáte zařízení se systémem Android, můžete také použít modul Canon Print Service (zásuvný modul pro tisk).

Canon Print Service



Kontrola názvu SSID / klíče bezdrátového směrovače

A

Umístění, na kterém je uveden název SSID/klíče bezdrátového směrovače, se liší v závislosti na jeho výrobci.

Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo na webové stránce výrobce.

🔊 Poznámka

 Některé bezdrátové směrovače rozlišují názvy sítí (SSID) podle posledního alfanumerického znaku na pásmo (2,4GHz nebo 5GHz) či na účel (pro počítač nebo herní zařízení).

Q,

Kontrola názvu sítě (SSID) bezdrátového směrovače pro chytrý telefon/tablet

A

Název můžete ověřit na obrazovce s nastavením ve svém chytrém telefonu/tabletu.

Příklad (systém iOS):



Příklad (systém Android):



Podrobnosti o postupu otevření obrazovky s nastavením naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webu výrobce.



 Proveďte nastavení vaší tiskárny a telefonu nebo tabletu tak, aby se mohli připojit ke stejnému bezdrátovému směrovači.

Q,

Funkce Separátor soukromí / Separátor SSID / Separátor sítě

A

Pokud je v bezdrátovém směrovači povolena funkce Separátor soukromí, Separátor SSID nebo Separátor sítě, nastavení nebude možné provést. Před zahájením nastavení zakažte tyto funkce. Informace o postupu naleznete v příručce s pokyny k bezdrátovému směrovači nebo na webové stránce výrobce.



Nastavení pomocí chytrého telefonu nebo tabletu

A

Informace o nastavení naleznete v dokumentu Příručka pro uvedení do provozu nebo zde.

Poznámka

• Pokud máte počítač, nastavení tiskárny v počítači je snadnější.

Q> Během nastavení Wi-Fi došlo k chybě



Kontrola 1 Zkontrolujte umístění bezdrátového směrovače

Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Tiskárna se může nacházet v okruhu až 50 m (164 stop) od bezdrátového směrovače. Ujistěte se, že je tiskárna umístěna dostatečně blízko používaného bezdrátového směrovače.

Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Poznámka

 I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají uloženou uvnitř.

Kontrola 2 Kontrola nastavení bezdrátového směrovače

Tiskárna by měla být připojena k bezdrátovému směrovači za využití 2,4GHz nebo 5GHz pásma. Ověřte, že je bezdrátový směrovač pro tiskárnu nastaven pro 2,4GHz nebo 5GHz pásmo.

Poznámka

 Některé bezdrátové směrovače rozlišují názvy sítí (SSID) podle posledního alfanumerického znaku na pásmo (2,4GHz nebo 5GHz) či na účel (pro počítač nebo herní zařízení).

Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) bezdrátového směrovače , ke kterému je připojena tiskárna, můžete jej zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny dodané k bezdrátovému směrovači nebo se obraťte na jeho výrobce.

Pokud používáte šifrovací klíč, nezapomeňte jej zadat u používaného názvu sítě (SSID).

Podrobné informace naleznete v části Nastavení šifrovacího klíče.

🔊 Poznámka

• Stisknutím tlačítka na bezdrátovém směrovači můžete připojit tiskárnu k bezdrátovému směrovači.



- Připojení WPS
- Postup ručního nastavení:
 - Připojení WPS (kód PIN)

V případě, že výše uvedené pokyny vám nepomohou s odstraněním potíží, ujistěte se, že je u bezdrátového směrovače povolen protokol DHCP.

Q Kontrola stavového kódu

A

Aktuální stav sítě můžete zkontrolovat vytištěním informací o síti. "Stavový kód" představuje stav sítě. Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stavový kód.

- 1. Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení
- 2. Na výtisku si prohlédněte údaj "2-2 Kódy výsledků".



 Podrobnosti o uvedených stavových kódech naleznete na adrese http://canon.com/ijnwt (cxx: "xx" představuje číselný údaj). Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu

Nelze tisknout z chytrého telefonu nebo tabletu

Při pokusu o tisk z chytrého telefonu nebo tabletu může dojít k potížím s komunikací vašeho chytrého telefonu nebo tabletu s tiskárnou.

Zjistěte příčinu potíží s ohledem na způsob připojení.

- S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN
- Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení

>>>> Poznámka

- Podrobnosti v případě potíží s tiskem kvůli problémům s připojením a další informace o úpravě nastavení podle příslušného způsobu připojení:
 - Použití služby PIXMA/MAXIFY Cloud Link
 - Tisk pomocí funkce Google Cloud Print
 - Tisk ze zařízení se systémem iOS (AirPrint)

S tiskárnou nelze komunikovat v bezdrátové síti LAN



Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže s tiskárnou komunikovat, ověřte následující.

Kontrola 1 Zkontrolujte stav napájení tiskárny, zařízení v síti (např. bezdrátový směrovač) a chytrý telefon nebo tablet.

- Zapněte tiskárnu nebo zařízení.
- Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.
- Podle okolností může být nezbytné vyřešit potíže s bezdrátovým směrovačem (např. aktualizace intervalu klíče, vyřešení potíží s intervalem aktualizací DHCP, režim úspory energie apod.) nebo aktualizovat firmware bezdrátového směrovače.

Podrobnosti vám sdělí výrobce vašeho bezdrátového směrovače.

Kontrola 2 Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).

Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.

Kontrola 3 Je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači?

Pomocí ikony 🛐 na displeji LCD zkontrolujte stav připojení navázaného mezi tiskárnou a bezdrátovým

směrovačem. Pokud se ikona ce nezobrazí, síť Wi-Fi je neaktivní. Ve vaší tiskárně zapněte komunikaci v bezdrátové síti.

Kontrola 4 Je nastavení sítě v tiskárně shodné s nastavením bezdrátového směrovače?

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Postup ověření nastavení bezdrátového směrovače naleznete v dodané příručce s pokyny nebo se obraťte na jeho výrobce.

Chcete-li zkontrolovat aktuální nastavení sítě pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo vytisknout společně s informacemi o nastavení sítě pro tiskárnu.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Poznámka

· Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Sontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Kontrola 5 Shoduje se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu s nastavením bezdrátového směrovače?

Zkontrolujte, zda je nastavení sítě v tiskárně (například název sítě (SSID) nebo síťový klíč (heslo) atd.) shodné s nastavením bezdrátového směrovače.

Pokyny pro kontrolu nastavení chytrého telefonu nebo tabletu naleznete v příručce s pokyny dodané k zařízení.

Jestliže se nastavení sítě ve vašem chytrém telefonu nebo tabletu neshoduje s nastavením bezdrátového směrovače, upravte je tak, aby bylo totožné s nastavením v bezdrátovém směrovači.

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od bezdrátového směrovače.

Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a bezdrátovým směrovačem příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač blíže k sobě.

Poznámka

 I když je u většiny bezdrátových směrovačů anténa připojena na vnější části, některé modely ji mají uloženou uvnitř.

Kontrola 7 Ujistěte se, že signál bezdrátové sítě dostatečně silný. Ověřte stav signálu a v případě potřeby tiskárnu a bezdrátový směrovač přemístěte.

Umístěte tiskárnu a bezdrátový směrovač tak, aby mezi nimi nebyly překážky. Bezdrátová komunikace mezi různými místnostmi nebo podlažími má většinou špatnou kvalitu. Bezdrátová komunikace může být omezena z důvodu použitého stavebního materiálu obsahujícího kov či beton. Pokud tiskárna nedokáže komunikovat s počítačem prostřednictvím sítě Wi-Fi kvůli zdi, umístěte tiskárnu a počítač do stejné místnosti.

Pokud je navíc v blízkosti zařízení (například mikrovlnná trouba) emitující rádiové vlny ve stejném frekvenčním pásmu jako bezdrátový směrovač, může docházet k rušení. Umístěte bezdrátový směrovač co nejdále od zdroje rušení.

Na displeji LCD zkontrolujte sílu signálu.

LCD a ovládací panel

Poznámka

- · Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.
 - Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.
 - Kontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Nelze komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení



Pokud váš chytrý telefon nebo tablet nemůže komunikovat s tiskárnou v režimu přímého bezdrátového připojení, ověřte následující.

Kontrola 1 Zkontrolujte stav napájení tiskárny a ostatních zařízení (chytrý telefon nebo tablet).

Zapněte tiskárnu nebo zařízení.

Pokud je napájení již zapnuto, zapněte hlavní vypínač.



Pokud ne, přímé bezdrátové připojení je zakázáno. Zapněte přímé bezdrátové připojení.

Kontrola 3 Ověřte nastavení vašeho zařízení (chytrého telefonu nebo tabletu).

Ujistěte se, že je v zařízení povoleno použití Wi-Fi.

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce k zařízení.

Kontrola 4 Ujistěte se, že je u připojení k zařízení uvedena vaše tiskárna (například chytrý telefon nebo tablet).

Jako cíl připojení k zařízení vyberte název sítě (SSID) přímého bezdrátového připojení zadaný pro tiskárnu. Ověřte cíl zařízení.

Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny k zařízení nebo na webové stránce výrobce.

Chcete-li zkontrolovat název sítě (SSID) pro režim Přímé bezdrátové připojení tiskárny, můžete jej zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo jej vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Kontrola 5 Zadali jste správné heslo nastavené pro režim přímého bezdrátového připojení?

Chcete-li zkontrolovat heslo pro tiskárnu, můžete je zobrazit na ovládacím panelu tiskárny nebo je vytisknout spolu s informacemi o nastavení sítě v tiskárně.

- Otevřete na displeji LCD.
 - Nastavení sítě LAN
- Vytiskněte síťové nastavení.
 - Tisk síťového nastavení

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda není tiskárna příliš vzdálena od zařízení.

Pokud je vzdálenost mezi tiskárnou a zařízením příliš velká, kvalita bezdrátového připojení se zhorší. Umístěte tiskárnu a zařízení blíže k sobě.

Kontrola 7 Ověřte, zda je již připojeno 5 zařízení.

Režim přímého bezdrátového připojení neumožňuje připojit více než 5 zařízení.

Potíže při tisku

- Tiskárna netiskne
- Nevystřikuje se inkoust
- Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba "Není papír"
- Nelze tisknout na etiketu disku
- Výtisky jsou neuspokojivé
- Tisk se zastavuje
- Nelze tisknou ve službě AirPrint
- Papír není ze zdroje papíru určeného tiskovým ovladačem podáván (systém Windows)

Q
Tiskárna netiskne

A

Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

V opačném případě ověřte, zda je tiskárna pevně připojena k napájení a stisknutím tlačítka **ZAPNOUT (ON)** ji zapněte.

Kontrolka **ZAPNOUT (ON)** bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka **ZAPNOUT (ON)** přestane blikat a zůstane rozsvícená.

🔊 Poznámka

Při tisku velkého objemu dat, například fotografií nebo jiné grafiky, může zahájení tisku trvat déle.
 Kontrolka ZAPNOUT (ON) bliká v době, kdy počítač zpracovává data a odesílá je do tiskárny. Počkejte, až se spustí tisk.

Kontrola 2 Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.

Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu USB ověřte následující:

- Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte se na prodejce převáděcího zařízení.
- Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.

Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.

- Tiskárna nebyla při použití sítě Wi-Fi nalezena
- Nebyla nalezena Tiskárna při použití kabelové sítě LAN

🔊 Poznámka

· Nástroj IJ Network Device Setup Utility umožňuje diagnostikovat a opravit stav sítě.

Ke stažení a instalaci nástroje IJ Network Device Setup Utility můžete použít následující odkazy.

Sontrola stavu připojení tiskárny pomocí nástroje IJ Network Device Setup Utility

Postup spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility naleznete níže.

- V systému Windows:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- V systému macOS:
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility

Kontrola 3 Zkontrolujte šířku pásma používanou bezdrátovým směrovačem a tiskárnou.

Pokud se připojíte pomocí přímého bezdrátového připojení, když je tiskárna připojena k bezdrátovému směrovači v pásmu 5 GHz, připojení mezi bezdrátovým směrovačem a tiskárnou se zruší. (Některé země a oblasti nemusí pásmo 5 GHz podporovat.) Chcete-li zabránit odpojení, používejte pásmo 2,4 GHz. Když propojíte tiskárnu a bezdrátový směrovač v pásmu 2,4 GHz, můžete tisknout přes bezdrátový směrovač nebo pomocí přímého bezdrátového připojení.

Použití přímého bezdrátového připojení

Kontrola 4 Zkontrolujte, zda nastavení papíru odpovídají informacím nastaveným pro horní podavač nebo zásobník ručního podavače.

Jestliže nastavení papíru neodpovídají informacím nastaveným pro horní podavač nebo zásobník ručního podavače, na displeji LCD se zobrazí chybová zpráva. Potíže odstraňte podle pokynů na displeji LCD.

Registrace informací o papíru

>>>> Poznámka

- Podle potřeby můžete určit, kdy se zobrazí zpráva bránící nevhodnému tisku.
 - · Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovládacího panelu tiskárny:
 - Nastavení papíru
 - Postup změny nastavení zobrazování zprávy při tisku pomocí ovladače tiskárny:
 - Změna provozního režimu tiskárny (systém Windows)
 - Změna provozního režimu tiskárny (macOS)

Kontrola 5 Při tisku z počítače odstraňte nepotřebné tiskové úlohy.

- V systému Windows:
 - Odstranění nepotřebné tiskové úlohy
- V systému macOS:
 - Odstranění nepotřebné tiskové úlohy

Kontrola 6 Dbejte, aby bylo vodítko víceúčelové přihrádky zavřené.

Pokud je otevřeno vodítko víceúčelového zásobníku, zavřete je.

Kontrola 7 Je zásobník ručního podavače v poloze pro podávání papíru?

Pokud je zásobník ručního podavače v poloze pro uvolnění uvíznutého papíru, vraťte jej do polohy pro podávání papíru.

Kontrola 8 Odpovídá nastavení velikosti stránky velikosti papíru vloženého do tiskárny?

• V systému Windows:

Zkontrolujte zprávu na displeji LCD tiskárny a smažte chybu. Pak v ovladači tiskárny zkontrolujte nastavení **Velikost stránky (Page Size)** na kartě **Vzhled stránky (Page Setup)**, vložte papír o stejné velikosti, jako je nastavení, a opakujte tisk.

Pomocí ovladače tiskárny nastavte tiskárnu tak, aby nezjišťovala šířku papíru.

Chcete-li tiskárnu nastavit tak, aby nezjišťovala šířku papíru, otevřete okno nastavení ovladače tiskárny a v části **Uživatelská nastavení (Custom Settings)** na kartě **Údržba (Maintenance)** zaškrtněte políčko **Zakázat rozpoznání šířky papíru při tisku z počítače (Disable paper width detection when printing from computer)** a klikněte na tlačítko **OK**.

Pokyny pro otevření okna nastavení ovladače tiskárny naleznete v části Otevření okna nastavení ovladače tiskárny.

* Po dokončení tisku zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat rozpoznání šířky papíru při tisku z počítače (Disable paper width detection when printing from computer) a klikněte na tlačítko OK.

• V systému macOS:

Zkontrolujte zprávu na displeji LCD tiskárny a smažte chybu. Poté zkontrolujte nastavení **Velikost papíru** (**Paper Size**) v dialogovém okně Nastavení stránky, vložte papír o stejné velikosti, jaká je uvedena v nastavení, a zopakujte tisk.

Pomocí nástroje Canon IJ Printer Utility2 nastavte tiskárnu tak, aby nezjišťovala šířku papíru.

Chcete-li nastavit tiskárnu tak, aby nezjišťovala šířku papíru, otevřete nástroj Canon IJ Printer Utility2, v místní nabídce vyberte položku Uživatelská nastavení (Custom Settings), zaškrtněte políčko Zakázat rozpoznání šířky papíru při tisku z počítače (Disable paper width detection when printing from computer) a poté klikněte tlačítko Použít (Apply).

Informace o spuštění nástroje Canon IJ Printer Utility2 naleznete v části <u>Spuštění nástroje Canon IJ Printer</u> <u>Utility2</u>.

* Po dokončení tisku znovu zrušte zaškrtnutí políčka Zakázat rozpoznání šířky papíru při tisku z počítače (Disable paper width detection when printing from computer) a klikněte na tlačítko Použít (Apply).

Kontrola 9 Je v tiskovém ovladači správně nastaven typ média a velikost papíru?

Když je typ média v ovladači tiskárny nastaven na **Photo Paper Pro Premium Matte A**, **Premium Fine Art Smooth** nebo **Matte Photo Paper**, zadejte velikost papíru od následující velikosti, která má široké okraje.

- A4 (Okraj 25) (A4 (Margin 25))
- Letter (Okraj 25) (Letter (Margin 25))/US Letter (Okraj 25) (US Letter (Margin 25))
- A3 (Okraj 25) (A3 (Margin 25))
- A3+ (Okraj 25) (A3+ (Margin 25))
- 11x17 (Okraj 25) (11"x17" (Margin 25))
- 210x594mm (Okraj 25) (210x594mm (Margin 25))

Důležité

- Na normální velikost papíru můžete tisknout, pokud následujícím postupem zrušíte regulaci bezpečnostních okrajů.
 - V systému Windows:

Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v ovladači tiskárny klepněte na tlačítko Možnosti tisku (Print Options). V nově otevřeném dialogovém okně poté zaškrtněte políčko Zrušit regulaci bezpečnostního okraje u velikosti papíru (Cancel the safety margin regulation for paper size).

• V systému macOS:

V dialogovém okně Tisk zaškrtněte políčko Zrušit regulaci okrajů (Cancel Margin Regulation) v sekci Podrobná nastav. papíru (Advanced Paper Settings).

Pokud tisknete na normální velikost papíru, mohou různé podmínky (například otěr papíru) v závislosti na prostředí způsobit skvrny na papíru nebo zhoršení kvality tisku. Doporučujeme tisknout na papír s širokými okraji.

Kontrola 10 Je při tisku zvolen ovladač tiskárny pro danou tiskárnu?

Tiskárna nebude pracovat správně, používáte-li ovladač tiskárny pro jinou tiskárnu.

V systému Windows:

Zkontrolujte, zda je v dialogovém okně Tisk vybrán název "Canon XXX series" (kde "XXX" je název tiskárny).

Poznámka

 Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí, jako svou výchozí tiskárnu.

• V systému macOS:

Zkontrolujte, zda je v nabídce Tiskárna (Printer) dialogového okna Tisk vybrán název tiskárny.

Poznámka

 Je-li ve vašem počítači zaregistrováno více tiskáren, vyberte z možností Předvolby systému (System Preferences) > Tiskárny a skenery (Printers & Scanners) možnost Nastavit jako výchozí tiskárnu (Set as Default Printer) pro tiskárnu, kterou chcete nastavit jako výchozí.

Kontrola 11 Nastavte správný port tiskárny (systém Windows)

• Při připojení tiskárny k počítači pomocí kabelu USB:

- 1. Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá.
- 2. V okně **Ovládací panely (Control Panel)** vyberte položku **Zařízení a tiskárny(Devices and Printers)**, klikněte pravým tlačítkem myši na tiskárnu a opravte nastavení portu tiskárny.
- 3. Vyberte možnost Odebrat zařízení (Remove device) a odstraňte nepotřebný ovladač tiskárny.
- 4. Odpojte kabel USB.
- 5. Znovu připojte kabel USB.

Zahájí se nové sestavení ovladače tiskárny a bude přidána nová ikona tiskárny.

Pokud není ikona tiskárny přidána ani po přibližně 5 minutách, není ovladač tiskárny nainstalován správně. Proveďte znovu nastavení tiskárny.

Při připojení tiskárny k síti:

K nastavení sítě můžete použít nástroj IJ Network Device Setup Utility.

- 1. Spusťte nástroj IJ Network Device Setup Utility.
 - Spuštění nástroje IJ Network Device Setup Utility
- 2. Vyberte možnost Diagnostikovat a opravit (Diagnose and Repair).

Proběhne vyhledání tiskáren, které lze připojit.

- V seznamu vyberte tiskárnu, kterou chcete nově připojit, a poté vyberte možnost Další (Next).
 Když se zobrazí výsledek diagnostiky, vyberte možnost Další (Next).
- 4. Vyberte možnost Konec (Exit).

Kontrola 12 Chystáte se tisknout velký soubor dat? (Windows)

Pokud se chystáte tisknout soubor s velkým objemem dat, zahájení tisku může trvat delší dobu.

Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně **Možnosti tisku (Print Options)** vyberte **Zapnuto (On)** kvůli **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)**.

Podrobné informace naleznete v části Popis karty Vzhled stránky.

>>>> Důležité

- Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
- Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) možnost Vypnuto (Off).

Kontrola 13 Pokud tisknete z počítače, restartujte počítač.

Restartujte počítač a pokus o tisk opakujte.

Q Nevystřikuje se inkoust



Kontrola 1 Zkontrolujte odhadované hladiny inkoustu v nádržkách s inkoustem.

Zkontrolujte stav inkoustu na LCD displeji.

➡ Kontrola stavu inkoustu na displeji LCD

Kontrola 2 Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?

Podle následujících pokynů vytiskněte testovací vzorek trysek a určete, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy.

Krok 1 Vytiskněte testovací vzorek trysek.

Po vytisknutí testovacího vzorku trysek jej zkontrolujte.

- V systému Windows:
 - Tisk testovacího vzorku trysek
- V systému macOS:
 - Tisk testovacího vzorku trysek

Pokud se vzorek nevytiskl správně, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 2 Vyčistěte tiskovou hlavu.

Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

- V systému Windows:
 - Čištění tiskové hlavy
- V systému macOS:
 - Čištění tiskové hlavy

Pokud se situace nezlepší, vyčistěte opět tiskovou hlavu.

Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 3 Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Po hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

- V systému Windows:
 - Hloubkově čištění tiskové hlavy
- V systému macOS:
 - Hloubkově čištění tiskové hlavy

Pokud se situace dále nezlepší, vypněte tiskárnu, počkejte více než 24 hodin a přejděte k dalšímu kroku. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.

Krok 4 Opět hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Po opětovném hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 5 Vyžádejte si opravu.

Tisková hlava může být poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Podrobnosti o tisku vzorku pro kontrolu trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete v části <u>Tisková hlava</u>.

Tiskárna nezvedá nebo nepodává papír / zobrazí se chyba "Není papír"



Kontrola 1 Zkontrolujte, zda je papír vložen.

Vkládání papíru

Kontrola 2 Při vkládání papíru dodržujte následující.

• Před vložením dvou nebo více listů papíru papíry srovnejte.



- Před vložením dvou nebo více listů papíru vyrovnejte jejich hrany.
- · Při vkládání dvou nebo více listů papíru se ujistěte, že stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání papíru.

Při maximální kapacitě však někdy správné podávání papíru není možné – může ho znemožnit určitý typ papíru a provozních podmínek (velmi vysoká nebo nízká teplota a vlhkost). V takových případech snižte počet listů papíru na méně než polovinu limitu pro vkládání papíru.

· Papír vkládejte vždy orientovaný na výšku, bez ohledu na orientaci tisku.

V zásobníku ručního podavače:

Listy vkládejte jednotlivě. Při nepřetržitém tisku nastavte další papír po dokončení tisku na předchozí papír.

Kontrola 3 Je papír příliš silný nebo zkroucený?

Nepodporované typy médií

Při vkládání pohlednic mějte na paměti následující: Kontrola 4

· Pokud je pohlednice zkroucená, nemusí být podávána správně, i když stoh papíru nepřekračuje omezení pro vkládání papíru.

Japonské pohlednice vkládejte sloupcem pro poštovní kód dolů.

Kontrola 5 Zkontrolujte nastavení zdroje papíru.

Změna zdroje papíru podle účelu

Kontrola 6 Zkontrolujte, zda je gramáž papíru vhodná pro použití v této tiskárně.

Podporované typy médií

Kontrola 7 Zkontrolujte, zda se v horním podavači nebo v zásobníku ručního podavače nenacházejí žádné cizí předměty.



Pokud se v horním podavači nebo v zásobníku ručního podavače roztrhne papír, odstraňte jej podle pokynů uvedených v části <u>Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)</u>.

Pokud se v horním podavači nebo v zásobníku ručního podavače nacházejí cizí předměty, vypněte tiskárnu, odpojte ji od napájecího zdroje a poté z ní vyjměte cizí předměty.



🔊 Poznámka

• Pokud je kryt otvoru podavače otevřený, pomalu jej zavřete.

Kontrola 8 Ujistěte se, že je vodítko víceúčelového zásobníku zcela zavřené.

Papír se nepodává správně, i když je vodítko víceúčelového zásobníku otevřeno jen nepatrně.

Vložení potisknutelného disku

Kontrola 9 Vyčistěte váleček podavače papíru.

Čištění válečků podavače papíru

>>>> Poznámka

• Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Nelze tisknout na etiketu disku

- Tisk na etiketu disku se nespustí
- Víceúčelová přihrádka nepodává správně
- ➡<u>Víceúčelová přihrádka uvízla</u>

🔍 🖉 Tisk na etiketu disku se nespustí



Kontrola 1 Je správně umístěna víceúčelová přihrádka?

Vložte víceúčelový zásobník řádně zpět na místo a na displeji LCD vyberte možnost OK.

Použijte víceúčelový zásobník (označený jako A) dodaný s touto tiskárnou.

Další informace o vložení víceúčelového zásobníku naleznete v části Vložení potisknutelného disku.

Kontrola 2 Je potisknutelný disk vložen do víceúčelové přihrádky?

Vložte potisknutelný disk náležitým způsobem do víceúčelového zásobníku a na displeji LCD vyberte možnost **OK**.

Použijte víceúčelový zásobník (označený jako A) dodaný s touto tiskárnou.

Další informace o vložení víceúčelového zásobníku naleznete v části Vložení potisknutelného disku.

Kontrola 3 Uběhla od umístění víceúčelové přihrádky již nějaká doba?

Pokud od umístění víceúčelové přihrádky uběhla určitá doba, mohla se vysunout.

Postupujte podle pokynů na LCD obrazovce a zkuste operaci zopakovat.

💵 Víceúčelová přihrádka nepodává správně



Kontrola 1 Je správně umístěna víceúčelová přihrádka?

Vložte víceúčelový zásobník řádně zpět na místo a na displeji LCD vyberte možnost OK.

Použijte víceúčelový zásobník (označený jako A) dodaný s touto tiskárnou.

Další informace o vložení víceúčelového zásobníku naleznete v části Vložení potisknutelného disku.

Kontrola 2 Možná byl vložen nerozpoznatelný potisknutelný disk.

Společnost Canon doporučuje použití potisknutelných disků speciálně určených pro potisk v inkoustových tiskárnách.

Q Víceúčelová přihrádka uvízla



Opatrně vytáhněte víceúčelovou přihrádku.

Pokud nelze víceúčelovou přihrádku vytáhnout, zařízení vypněte a znovu zapněte pomocí přepínače napájení. Víceúčelová přihrádka se automaticky vysune.

Když je víceúčelový zásobník vysunutý, znovu víceúčelový zásobník (označený jako A) zasuňte a poté tisk zopakujte. Další informace o vložení víceúčelového zásobníku naleznete v části <u>Vložení</u> potisknutelného disku.

Pokud je víceúčelová přihrádka stále zablokovaná, zkontrolujte, zda problém nespočívá v potisknutelném disku.

Víceúčelová přihrádka nepodává správně

Q*⊳* Výtisky jsou neuspokojivé

A

Pokud jsou výsledky tisku neuspokojivé kvůli bílým pruhům, nezarovnaným/deformovaným řádkům nebo nerovnoměrným barvám, ověřte si nejprve nastavení papíru a kvality tisku.

Kontrola 1 Odpovídá nastavení velikosti stránky a typu média velikosti a typu vkládaného papíru?

Pokud tato nastavení nesouhlasí, nebude možné získat správné výsledky.

Pokud tisknete fotografie nebo ilustrace, může nesprávné nastavení typu papíru snížit kvalitu vytištěných barev.

Pokud také tisknete s nesprávným nastavením typu papíru, může se tištěný povrch poškrábat.

Při tisku bez okrajů se mohou objevit nejednotné barvy v závislosti na kombinaci nastavení typu papíru a vkládaného papíru.

Metody ověření papíru a nastavení kvality tisku jsou různé v závislosti na používání tiskárny.

Tisk z počítače

Ověřte nastavení v ovladači tiskárny.

Základní nastavení tisku

· Tisk ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi)

Zkontrolujte nastavení na vašem zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) nebo pomocí ovládacího panelu.

- <u>Nastavení tisku PictBridge (Wi-Fi)</u>
- Nastavení tisku PictBridge

• Tisk z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Zkontrolujte nastavení aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

Tisk fotografií z chytrého telefonu

Kontrola 2 Zkontrolujte, že je vybrána odpovídající kvalita tisku (viz předcházející

seznam).

Vyberte kvalitu tisku vhodnou pro daný papír a tištěný obsah. Pokud si všimnete rozmazaných nebo nerovnoměrných barev, zvyšte v nastaveních kvalitu tisku a tisk opakujte.

Nev Poznámka

 Při tisku ze zařízení kompatibilního se standardem PictBridge (Wi-Fi) nastavte kvalitu tisku na ovládacím panelu.

Toto nastavení nelze používat u zařízení kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi).

Kontrola 3 Používáte-li síť Wi-Fi, zkontrolujte, zda má signál dostatečnou kvalitu.

➡ Kontrola stavu sítě Wi-Fi

Je-li přenosový signál špatný, mohou být výsledky tisku neuspokojivé nebo může dojít ke zpomalení tisku. Po zlepšení přenosového signálu opakujte tisk.

Pokud problém přetrvává i po zlepšení přenosového signálu, připojte tiskárnu pomocí rozhraní USB nebo drátové sítě LAN.

Kontrola 4 Pokud problém přetrvává, zkontrolujte také následující části.

Viz také následující části:

- Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry
- <u>Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované</u>
- Papír je špinavý / Potištěný povrch je poškrábaný
- Svislé čáry vedle obrázku
- Tisk nelze dokončit
- Čáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
- Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)
- Inkoustové skvrny / Zkroucený papír
- Zadní strana papíru je zašpiněná
- Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy



Výtisky jsou prázdné/rozmazané nebo neostré/nepřesné nebo mají rozteklé barvy/pruhy nebo čáry

🛃 Výtisky jsou rozmazané



🛃 Barvy jsou nesprávné



🖹 Objevily se bílé pruhy



A

Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

Výtisky jsou neuspokojivé

Kontrola 2 Zkontrolujte stav nádržek s inkoustem. Pokud došel inkoust, vyměňte nádržku s inkoustem.

Výměna nádržek s inkoustem

Kontrola 3 Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?

Podle následujících pokynů vytiskněte testovací vzorek trysek a určete, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy.

Krok 1 Vytiskněte testovací vzorek trysek.

Po vytisknutí testovacího vzorku trysek jej zkontrolujte.

- V systému Windows:
 - Tisk testovacího vzorku trysek
- V systému macOS:
 - Tisk testovacího vzorku trysek

Pokud se vzorek nevytiskl správně, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 2 Vyčistěte tiskovou hlavu.

Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

- V systému Windows:
 - Čištění tiskové hlavy
- · V systému macOS:
 - Čištění tiskové hlavy

Pokud se situace nezlepší, vyčistěte opět tiskovou hlavu.

Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 3 Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Po hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

- V systému Windows:
 - Hloubkově čištění tiskové hlavy
- V systému macOS:
 - Hloubkově čištění tiskové hlavy

Pokud se situace dále nezlepší, vypněte tiskárnu, počkejte více než 24 hodin a přejděte k dalšímu kroku. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.

Krok 4 Opět hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Po opětovném hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 5 Vyžádejte si opravu.

Tisková hlava může být poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Podrobnosti o tisku vzorku pro kontrolu trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete v části <u>Tisková hlava</u>.

Kontrola 4 Pokud používáte papír s jednou tisknutelnou stranou, zkontrolujte, zda je papír vložený touto stranou nahoru.

Tisk na nesprávnou stranu takového papíru může být nejasný nebo může mít sníženou kvalitu.

Podrobné informace o straně, na kterou lze tisknout, získáte v příručce k používání papíru.

Q,

Čáry nejsou vyrovnané / jsou deformované





Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

Výtisky jsou neuspokojivé

Kontrola 2 Proveďte nastavení tiskové hlavy.

Pokud jsou vytištěné rovné čáry nevyrovnané/deformované nebo je výsledek tisku jinak neuspokojivý, upravte polohu tiskové hlavy.

Nastavení tiskové hlavy

🔊 Poznámka

- Pokud po nastavení tiskové hlavy problém přetrvává, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy.
 - Ruční nastavení tiskové hlavy

Kontrola 3 Zvyšte kvalitu tisku a zkuste tisknout znovu.

Výsledek tisku se může zlepšit, pokud v ovladači tiskárny zvýšíte kvalitu tisku.

Q,

Papír je špinavý / potištěný povrch je poškrábaný

🛃 Papír je špinavý





Ušpiněné okraje

Ušpiněný povrch

🎦 Potištěný povrch je poškrábaný



Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

Výtisky jsou neuspokojivé

Kontrola 2 Ověřte typ papíru.

- Ujistěte se, že používáte papír vhodný pro tištěný obsah.
 - Podporované typy médií
- Při tisku bez ohraničení používejte papír vhodný pro tisk bez ohraničení.

Pokud používaný papír není vhodný pro tisk bez ohraničení, může dojít ke snížení kvality tisku na horním a spodním okraji papíru.

Oblast tisku

Kontrola 3 Před vložením papíru vyrovnejte zkroucený papír.

Pokud používáte Pololesklý fotografický papír Photo Paper Plus Semi-gloss, vkládejte listy po jednom tak jak jsou, i pokud jsou zkroucené. Pokud papír stočíte opačným směrem, abyste jej narovnali, mohou se na jeho povrchu vytvořit praskliny a dojde ke snížení kvality tisku.

Doporučujeme dát nepoužitý papír zpět do balíku a uložit jej na rovném povrchu.

Běžný papír

Otočte papír a znovu ho vložte pro tisk na druhou stranu.

Jiný papír (jako například obálka)

Pokud je zkroucení rohů papíru vyšší než 3 mm / 0,1 palce (A), na papíru mohou být šmouhy nebo se papír nemusí podat správně. Při rovnání zkrouceného papíru postupujte podle následujících pokynů.



1. Stočte papír proti směru zkroucení, jak je uvedeno níže.



2. Zkontrolujte, zda je již papír rovný.

Papír, u kterého jste odstranili zkroucení, doporučujeme vkládat do tiskárny po jednotlivých listech.

>>>> Poznámka

 V závislosti na typu papíru může být papír ušpiněný nebo nemusí být podán správně, i když není zkroucený směrem dovnitř. Postupujte podle níže uvedených pokynů a papír před tiskem ohněte o 3 mm / 0,1 palce (C) směrem ven. Tím se mohou zlepšit výsledky tisku.



(B) Tisková strana

Papír pro tisk, který byl zkroucen směrem ven, doporučujeme podávat po jednotlivých listech.

Kontrola 4 Tiskárnu nastavte tak, aby zamezila otěru papíru.

Úpravou nastavení za účelem zamezení otěru papíru dojde ke zvětšení vzdálenosti mezi tiskovou hlavou a papírem. Pokud zjistíte otěr i při správně nastaveném typu média odpovídajícím papíru, prostřednictvím ovládacího panelu nebo počítače nastavte v tiskárně funkci zamezení otěru papíru.

Může tak dojít ke snížení rychlosti tisku.

* Po dokončení tisku tato nastavení zrušte. Pokud tak neučiníte, použijí se i u následujících tiskových úloh.

Pomocí ovládacího panelu

Na domovské obrazovce vyberte položky **Různá nastavení (Various settings)** > **Nastavení zařízení** (Printer settings) > **Nastavení tisku (Print settings)** a poté nastavte položku **Zamezit otěru papíru** (Prevent paper abrasion) na možnost **ZAP (ON)**.

Změna nastavení z ovládacího panelu
Pomocí počítače (systém Windows):

- 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
- 2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
 - Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
- 3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
- 4. Označte pole Zamezit otěru papíru (Prevents paper abrasion) a stiskněte tlačítko OK.
- 5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko **OK**.

Pomocí počítače (systém macOS):

Pomocí Vzdáleného UR upravte nastavení pro zamezení otěru papíru.

Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě

Kontrola 5 Pokud je nastaven příliš nízký jas, nastavte vyšší hodnotu a zkuste znovu tisknout. (Windows)

Pokud obrázky tisknete s nízkým jasem na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a může se kroutit a otírat.

Nastavení jasu

Kontrola 6 Netiskněte mimo doporučenou oblast pro tisk.

Pokud budete tisknout mimo doporučenou oblast tisku daného papíru, může se dolní okraj papíru zašpinit inkoustem.

V aplikaci změňte velikost dokumentu.

Oblast tisku

Kontrola 7 Je váleček podávání papíru znečištěný?

Vyčistěte váleček podavače papíru.

Čištění válečků podavače papíru

🔊 Poznámka

· Čištěním se váleček podavače papíru opotřebovává, proto je provádějte pouze v případě potřeby.

Kontrola 8 Je vnitřek tiskárny znečištěný?

Vnitřek tiskárny se může znečistit inkoustem a poté hrozí rozmazání výtisku.

Vyčistěte vnitřek tiskárny tím, že proveďte čištění spodní desky.

Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)

Poznámka

• Aby nedošlo ke znečištění vnitřku tiskárny, nezapomeňte nastavit správnou velikost papíru.

Kontrola 9 Nastavte delší dobu schnutí inkoustu.

K dispozici pak bude dostatek času, aby potištěný povrch zaschl a nemohlo dojít k jeho rozmazání a poškrábání.

- V systému Windows:
 - 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - 2. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
 - Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
 - 3. Vyberte možnost Uživatelská nastavení (Custom Settings).
 - Nastavte dobu čekání posuvníkem Doba čekání na zaschnutí inkoustu (Ink Drying Wait Time) a stiskněte tlačítko OK.
 - 5. Přečtěte si zprávu a stiskněte tlačítko **OK**.

• V systému macOS:

Pomocí Vzdáleného UR nastavte dobu čekání.

<u>Otevření Vzdáleného UR kvůli údržbě</u>



Svislé čáry vedle obrázku





Kontrola Je vložen papír správné velikosti?

Pokud je velikost vloženého papíru větší než zadaná velikost, mohou se na levém nebo na obou okrajích objevit svislé čáry (A).

Velikost papíru upravte tak, aby odpovídala vloženému papíru.

Výtisky jsou neuspokojivé

Poznámka

- Směr nebo vzhled svislých čar (A) se může lišit v závislosti na obrazových datech nebo na nastavení tisku.
- Pokud je to pro zachování čistých výtisků nutné, provede tato tiskárna automatické čištění. Při čištění dojde k vystříknutí malého množství inkoustu.

Inkoust je většinou vystříknut do nádobky přebytečného inkoustu u vnějšího okraje papíru. Pokud ale vložíte větší papír, než jaký jste zadali, může dojít k vystříknutí na papír.

Q Tisk nelze dokončit



Kontrola 1 Vyberte nastavení, při kterém bude vypnuta komprimace tiskových dat.

(systém Windows)

Pokud v používaném aplikačním softwaru vyberete nastavení, které vypne komprimaci dat tisku, může dojít ke zlepšení výsledného tisku.

Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v ovladači tiskárny klepněte na tlačítko Možnosti tisku (Print Options). Označte políčko Zakázat softwarovým aplikacím komprimovat tisková data (Do not allow application software to compress print data) a klepněte na tlačítko OK.

🄊 Důležité

• Po dokončení tisku označení tohoto políčka zrušte.

Kontrola 2 Chystáte se tisknout velký soubor dat? (Windows)

Pokud se chystáte tisknout soubor s velkým objemem dat, zahájení tisku může trvat delší dobu.

Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně **Možnosti tisku (Print Options)** vyberte **Zapnuto (On)** kvůli **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)**.

Podrobné informace naleznete v části Popis karty Vzhled stránky.

🄊 Důležité

- Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
- Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) možnost Vypnuto (Off).

Kontrola 3 Váš pevný disk nedisponuje dostatkem volného místa pro uložení úlohy.

Uvolněte místo na disku odstraněním nepotřebných souborů.



Čáry jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)

	Tokyo	London	New York
Jan.	12,000,000	10,500,000	12,300,000
Feb.	11,500,000	10,800,000	12,000,000
Mar.	13,800,000	12,800,000	14,200,000



Kontrola 1 Používáte funkci Tisk rozvržené stránky nebo Okraj pro vazbu?

Pokud je použita funkce Tisk rozvržené stránky nebo Okraj pro vazbu, může se stát, že nebudou vytištěny tenké čáry. Zkuste zesílit čáry v dokumentu.

Kontrola 2 Chystáte se tisknout velký soubor dat? (Windows)

Pokud se chystáte tisknout soubor s velkým objemem dat, zahájení tisku může trvat delší dobu.

Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně **Možnosti tisku (Print Options)** vyberte **Zapnuto (On)** kvůli **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)**.

Podrobné informace naleznete v části Popis karty Vzhled stránky.

🄊 Důležité

- Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
- Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) možnost Vypnuto (Off).

Q

Obrázky jsou neúplné nebo chybí (systém Windows)





Kontrola 1 Vyberte nastavení, při kterém bude vypnuta komprimace tiskových dat.

Pokud v používaném aplikačním softwaru vyberete nastavení, které vypne komprimaci dat tisku, může dojít ke zlepšení výsledného tisku.

Na kartě Vzhled stránky (Page Setup) v ovladači tiskárny klepněte na tlačítko Možnosti tisku (Print Options). Označte políčko Zakázat softwarovým aplikacím komprimovat tisková data (Do not allow application software to compress print data) a klepněte na tlačítko OK.

Podrobné informace naleznete v části Popis karty Vzhled stránky.

🄊 Důležité

• Po dokončení tisku označení tohoto políčka zrušte.

Kontrola 2 Chystáte se tisknout velký soubor dat? (Windows)

Pokud se chystáte tisknout soubor s velkým objemem dat, zahájení tisku může trvat delší dobu.

Pokud tiskárna nezahájí tisk po určité době, v dialogovém okně **Možnosti tisku (Print Options)** vyberte **Zapnuto (On)** kvůli **Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss)**.

Podrobné informace naleznete v části Popis karty Vzhled stránky.

Důležité

- Výběrem možnosti Zapnuto (On) v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) může dojít ke zhoršení kvality tisku.
- Po dokončení tisku vyberte v nastavení Prevence ztráty tiskových dat (Prevention of Print Data Loss) možnost Vypnuto (Off).

Q Inkoustové skvrny / Zkroucený papír

🛃 Inkoustové skvrny

🛃 Zkroucený papír





Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

Výtisky jsou neuspokojivé

Kontrola 2 Pokud je jas příliš nízký, pomocí nastavení jas navyšte a pokuste se tisknout znovu. (systém Windows)

Pokud obrázky tisknete s nízkým jasem na běžný papír, může papír absorbovat příliš mnoho inkoustu a může se kroutit a otírat.

Nastavení jasu

Kontrola 3 Při tisku fotografií používejte fotografický papír.

Při tisku dat s vysokou sytostí barev, například fotografií nebo obrazů s tmavými barvami, doporučujeme použít Lesklý fotografický papír Photo Paper Plus Glossy II nebo jiný speciální papír značky Canon.

Podporované typy médií



Zadní strana papíru je zašpiněná





Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

Výtisky jsou neuspokojivé

Kontrola 2 Vyčistěte vnitřek tiskárny tím, že proveďte čištění spodní desky.

Čištění vnitřku tiskárny (čištění spodní desky)

>>>> Poznámka

• Při velkém objemu může dojít ke znečištění vnitřku tiskárny inkoustem.

Q,

Barvy jsou nerovnoměrné nebo jsou v barevných plochách pruhy

🛃 Barvy jsou nerovnoměrné



🛃 Barvy obsahují pruhy





Kontrola 1 Zkontrolujte nastavení papíru a kvality tisku.

Výtisky jsou neuspokojivé

Kontrola 2 Nejsou trysky tiskové hlavy zanesené?

Podle následujících pokynů vytiskněte testovací vzorek trysek a určete, zda je inkoust normálně vystřikován z trysek tiskové hlavy.

Krok 1 Vytiskněte testovací vzorek trysek.

Po vytisknutí testovacího vzorku trysek jej zkontrolujte.

- V systému Windows:
 - Tisk testovacího vzorku trysek

• V systému macOS:

Tisk testovacího vzorku trysek

Pokud se vzorek nevytiskl správně, přejděte k dalšímu kroku.

Krok 2 Vyčistěte tiskovou hlavu.

Po vyčištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

- V systému Windows:
 - Čištění tiskové hlavy
- · V systému macOS:
 - Čištění tiskové hlavy

Pokud se situace nezlepší, vyčistěte opět tiskovou hlavu.

Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 3 Hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Po hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

- V systému Windows:
 - Hloubkově čištění tiskové hlavy
- V systému macOS:
 - Hloubkově čištění tiskové hlavy

Pokud se situace dále nezlepší, vypněte tiskárnu, počkejte více než 24 hodin a přejděte k dalšímu kroku. Po vypnutí tiskárny neodpojujte napájecí kabel.

Krok 4 Opět hloubkově vyčistěte tiskovou hlavu.

Po opětovném hloubkovém čištění tiskové hlavy vytiskněte a prohlédněte testovací vzorek trysek.

Pokud se stále nezlepší, přejděte k následujícímu kroku.

Krok 5 Vyžádejte si opravu.

Tisková hlava může být poškozena. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Podrobnosti o tisku vzorku pro kontrolu trysek, čištění tiskové hlavy a hloubkovém čištění tiskové hlavy naleznete v části <u>Tisková hlava</u>.

Kontrola 3 Proveďte nastavení tiskové hlavy.

Nastavení tiskové hlavy

Poznámka

- · Pokud po nastavení tiskové hlavy problém přetrvává, proveďte ruční nastavení tiskové hlavy.
 - Ruční nastavení tiskové hlavy

Kontrola 4 Aktivujte funkci jednosměrného tisku.

Na obrazovce výběru papíru vyberte možnost **Upřesnit (Advanced)** a nastavte položku **Jednosměrný tisk** (Unidirectional printing) na hodnotu ZAP (ON).

Uvědomte si, že pokud je aktivována funkce jednosměrného tisku, sníží se rychlost tisku.

Kontrola 5 Pokud byly tiskové materiály během sušení naskládány na sebe, barvy mohou být nerovnoměrné.

Chcete-li se vyvarovat nerovnoměrných barev, doporučujeme sušit jednotlivé listy samostatně.

Q*∕* Tisk se zastavuje

A

Kontrola 1 Je vložen papír?

Zkontrolujte, zda je papír vložen.

V případě potřeby vložte papír.

Kontrola 2 Obsahují tištěné dokumenty mnoho fotografií nebo obrázků?

Jelikož zpracování velkého objemu dat, například fotografií nebo grafiky, trvá tiskárně nebo počítači delší dobu, může se zdát, že tiskárna nepracuje.

Tiskárna se také může během tisku dočasně zastavit, a to tehdy, pokud souvisle tisknete na běžný papír úlohy vyžadující velké množství inkoustu. V obou případech vyčkejte do ukončení procesu.

🔊 Poznámka

 Pokud tisknete dokument s velkou tiskovou oblastí nebo několika kopiemi, může tiskárna pozastavit tisk na dobu nutnou pro zaschnutí inkoustu.

Kontrola 3 Tiskla tiskárna nepřetržitě dlouhou dobu?

Pokud tiskárna po dlouhou dobu nepřetržitě tiskla, může být přehřátá tisková hlava nebo jiné části v jejím okolí. Tiskárna může na chvíli tisk zastavit na konci řádku a poté pokračovat.

V takovém případě chvíli počkejte. Pokud se tisk neobnoví, tiskárnu vypněte. Po chvíli čekání, tiskárnu zapněte a zkontrolujte, zda lze tisknout.

1 Upozornění

• Tisková hlava a její okolí se mohou extrémně zahřát. Nikdy se nedotýkejte tiskové hlavy ani jejího okolí.

Kontrola 4 Je při tisku na papír otevřeno vodítko víceúčelového zásobníku?

Zavřete vodítko víceúčelové přihrádky.

Nelze tisknou ve službě AirPrint

A

Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

➡ Napájení

Pokud je tiskárna zapnutá, zapněte hlavní vypínač a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.

Kontrola 2 Ujistěte se, že je tiskárna zaregistrována ve vašem počítači.

Kontrola 3 Při tisku v síti LAN se přesvědčte, že je tiskárna v síti LAN připojena do stejné podsítě jako zařízení kompatibilní se službou AirPrint.

Kontrola 4 Zkontrolujte, zda je v tiskárně dostatek papíru a inkoustu.

Kontrola 5 Přesvědčte se, že na displeji LCD tiskárny není zobrazena žádná chybová zpráva.



Papír není ze zdroje papíru určeného tiskovým ovladačem podáván (systém Windows)



Kontrola Je nastaven jiný zdroj papíru v aplikaci a jiný v ovladači tiskárny?

Změňte nastavení aplikačního softwaru tak, aby odpovídalo nastavení ovladače tiskárny, případně klikněte na kartě ovladače tiskárny Vzhled stránky (Page Setup) na položku Možnosti tisku (Print Options) a vyberte na obrazovce Možnosti tisku (Print Options) možnost Ignorovat nastavení zdroje papíru z aplikačního softwaru (Disable the paper source setting of the application software).

Pokud je nastavení zdroje papíru různé v používané aplikaci a ovladači tiskárny, má přednost nastavení používané aplikace.

Podrobné informace naleznete v části Popis karty Vzhled stránky.

Mechanické potíže

- Tiskárna se nezapne
- Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypne
- Potíže s připojením USB
- > S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB
- Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk
- Displej LCD nesvítí
- > Držák tiskové hlavy se nepřesune do polohy pro výměnu
- Monitor stavu tiskárny není zobrazen (systém Windows)
- Aktualizace firmwaru tiskárny

Q Tiskárna se nezapne

A

Kontrola 1 Stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).

➡ <u>Napájení</u>

Kontrola 2 Ujistěte se, že napájecí kabel je pevně zapojen do tiskárny, a poté ji znovu zapněte.

Kontrola 3 Odpojte tiskárnu, počkejte alespoň 2 minuty, znovu je zapojte a tiskárnu zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.



Tiskárna se neočekávaně nebo pravidelně vypíná

A

Kontrola Pokud je tiskárna nastavena tak, aby se po určité době automaticky vypínala, zakažte toto nastavení.

Jestliže jste tiskárnu nastavili tak, aby se po určité době automaticky vypnula, napájení se po uplynutí této doby samo vypne.

- Nastavení můžete zakázat na ovládacím panelu:
 - 1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.
 - 2. Vyberte možnost **Různá nastavení (Various settings)** na domovské obrazovce a stiskněte tlačítko **OK**.
 - 3. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Printer settings) a stiskněte tlačítko OK.
 - Vyberte možnost Nastavení šetření energie (Energy saving settings) a stiskněte tlačítko OK.
 - 5. Vyberte možnost Automat. vypnutí (Auto power off) a stiskněte tlačítko OK.
 - 6. Vyberte možnost Nikdy (Never) a stiskněte tlačítko OK.
 - 7. Vyberte možnost **OK** a stiskněte tlačítko **OK**.

Nastavení je zakázáno.

Nastavení můžete zakázat i z počítače:

Pro Windows použijte Canon IJ Printer Assistant Tool k zakázání nastavení.

Při zákazu nastavení pomocí nástroje Canon IJ Printer Assistant Tool postupujte následovně.

- 1. Spusťte nástroj Canon IJ Printer Assistant Tool.
 - Otevření nástroje pro údržbu (Canon IJ Printer Assistant Tool)
- 2. Vyberte možnost Nastavení automatického zapínání/vypínání (Auto Power Settings).
- 3. V nastavení Automatické vypnutí (Auto Power Off) vyberte možnost Zakázat (Disable).
- 4. Vyberte možnost **OK**.

5. Na otevřené obrazovce vyberte možnost OK.

Nastavení automatického vypnutí napájení není aktivní.

A

Zkontrolujte položky níže, jestliže dojde k jedné z následujících událostí.

- Tisk je pomalý.
- Nefunguje připojení USB Hi-Speed.
- Zobrazí se zpráva, jako například tato: "Toto zařízení může pracovat rychleji (This device can perform faster)". (systém Windows)

🄊 Poznámka

 Pokud vaše systémové prostředí nepodporuje rozhraní Hi-Speed USB, bude tiskárna pracovat při nižší rychlosti odpovídající rozhraní USB 1.1. Tiskárna v takovém případě pracuje správně, ale rychlost tisku se může v závislosti na rychlosti komunikace zpomalit.

Kontrola Podle následujících položek zkontrolujte, zda prostředí systému podporuje rozhraní USB Hi-Speed.

- · Podporuje port USB v počítači vysokorychlostní připojení Hi-Speed USB?
- Podporuje kabel USB nebo rozbočovač USB vysokorychlostní připojení USB?

Použijte certifikovaný vysokorychlostní kabel USB Hi-Speed. Doporučujeme nepoužívat kabel USB delší než přibližně 3 metry / 10 stop.

Pracuje na vašem počítači ovladač rozhraní USB Hi-Speed správně?

Ujistěte se, že nejnovější ovladač pro Hi-Speed USB funguje správně, a podle potřeby si stáhněte a nainstalujte nejnovější verzi ovladače Hi-Speed USB pro svůj počítač.

🄊 Důležité

• Další informace získáte u výrobce počítače, kabelu USB nebo rozbočovače USB.

S tiskárnou nelze komunikovat prostřednictvím připojení USB

$\Delta \mathscr{I}$

Kontrola 1 Ujistěte se, že tiskárna je zapnutá.

Kontrola 2 Kabel USB řádně připojte.

Podle níže uvedeného obrázku vyhledejte port USB na zadní straně tiskárny.



Důležité

 Zkontrolujte směr konektoru "typu B" a připojte jej k tiskárně. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce dodané s kabelem USB.

Kontrola 3 Ověřte, že je v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny (Printer properties) na kartě Porty (Ports) vybrána položka Povolit obousměrnou komunikaci (Enable bidirectional support). (systém Windows)

Pokud ne, výběrem vhodné možnosti povolte podporu obousměrné komunikace.

Otevření okna nastavení ovladače tiskárny

Q

Na displeji LCD se zobrazí špatný jazyk

A

Podle následujících pokynů vyberte vhodný jazyk.

1. Stiskněte tlačítko DOMŮ (HOME) a chvíli počkejte.



- 2. Vyberte ikonu a domovské obrazovce a stiskněte tlačítko OK.
- 3. Vyberte první položku nastavení odshora a stiskněte tlačítko OK.
- 4. Vyberte odshora sedmou položku nastavení a stiskněte tlačítko OK.
- 5. Vyberte jazyk, který chcete použít pro displej LCD, a stiskněte tlačítko OK.

Q Displej LCD nesvítí



• Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí:

Tiskárna není zapnutá. Ujistěte se, že je připojen napájecí kabel a stiskněte tlačítko ZAPNOUT (ON).

• Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) svítí:

Displej LCD může být v režimu úspory energie. Stiskněte libovolné tlačítko na ovládacím panelu.



Držák tiskové hlavy se nepřesune do polohy pro výměnu



Kontrola 1 Kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí?

Zkontrolujte, zda svítí kontrolka ZAPNOUT (ON).

Držák tiskové hlavy se nepřesune, dokud není zapnuto napájení. Pokud kontrolka **ZAPNOUT (ON)** nesvítí, zavřete horní kryt a zapněte tiskárnu.

Kontrolka **ZAPNOUT (ON)** bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, a až kontrolka **ZAPNOUT (ON)** přestane blikat a začne trvale svítit, znovu otevřete horní kryt a poté stiskněte tlačítko **Zastavit (Stop)**.

Kontrola 2 Je na displeji LCD zobrazena chybová zpráva?

Zavřete horní kryt, podle kódu podpory (čísla chyby) v chybové zprávě chybu vyřešte a poté horní kryt znovu otevřete. Podrobnosti o řešení této chyby naleznete v části <u>Seznam kódů podpory pro případ chyby</u>.

Kontrola 3 Nebyl horní kryt otevřený déle než 10 minut?

Pokud necháte horní kryt otevřený déle než 10 minut, držák tiskové hlavy se přesune do polohy, ve které je tisková hlava chráněna před vyschnutím. Zavřete a znovu otevřete horní kryt a poté stisknutím tlačítka **Zastavit** (Stop) přesuňte držák tiskové hlavy zpět do polohy pro výměnu.

Kontrola 4 Tiskla tiskárna nepřetržitě dlouhou dobu?

Zavřete horní kryt, po chvíli jej znovu otevřete a poté stiskněte tlačítko Zastavit (Stop).

Pokud tiskárna dlouho nepřetržitě tiskne, může se stát, že se držák tiskové hlavy nemůže přesunout do polohy pro výměnu, protože se tisková hlava přehřála.

Monitor stavu tiskárny není zobrazen (systém Windows)



Kontrola Není monitor stavu tiskárny vypnutý?

Ujistěte se, že v nabídce **Možnosti (Option)** monitoru stavu tiskárny je povolena možnost **Povolit monitor** stavu (Enable Status Monitor).

- 1. Otevřete okno nastavení ovladače tiskárny.
 - Otevření okna nastavení ovladače tiskárny
- 2. Na kartě Údržba (Maintenance) klepněte na možnost Zobrazit stav tiskárny (View Printer Status).
- 3. V nabídce **Možnosti (Option)** vyberte možnost **Povolit monitor stavu (Enable Status Monitor)**, pokud již tato možnost není vybrána.

Q
Aktualizace firmwaru tiskárny

A

芝 Důležité

- Před aktualizací firmwaru tiskárny se ujistěte, že je tiskárna správně připojena k Internetu.
- Aktualizace firmwaru tiskárny z ovládacího panelu
- Aktualizace firmwaru tiskárny ze vzdáleného uživatelského rozhraní

Postupujte následovně.



- Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnutá, a otevřete domovskou obrazovku.
 Pokud není zobrazena obrazovka DOMŮ, stiskněte tlačítko DOMŮ (HOME).
- Vyberte možnost Různá nastavení (Various settings) na domovské obrazovce a stiskněte tlačítko OK.

Otevře se obrazovka s nabídkou nastavení.

- 3. Vyberte možnost Nastavení zařízení (Printer settings) a stiskněte tlačítko OK.
- 4. Vyberte možnost Aktualizace firmwaru (Firmware update) a stiskněte tlačítko OK.
- 5. Vyberte možnost Nainstalovat aktualizaci (Install update) a stiskněte tlačítko OK.
- 6. Zkontrolujte zobrazenou zprávu, vyberte možnost Ano (Yes) a stiskněte tlačítko OK.
- **7.** Zkontrolujte zobrazenou zprávu, vyberte možnost **Spustit aktual. (Start update)** a stiskněte tlačítko **OK**.

Spustí se aktualizace.

Po dokončení aktualizace dojde k vypnutí tiskárny a jejímu opětovnému spuštění.

8. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a stiskněte tlačítko OK.

Aktualizace firmwaru tiskárny ze vzdáleného uživatelského rozhraní

1. Otevřete stav tiskárny ve webovém prohlížeči.

- 2. Vyberte možnost Aktualizace firmwaru (Firmware update).
- 3. Vyberte možnost Nainstalovat aktualizaci (Install update).
- 4. Přečtěte si uvedenou zprávu a vyberte možnost Aktualizovat (Update).Spustíte tak aktualizaci a po jejím dokončení se vrátíte na obrazovku s nabídkou.

Potíže s instalací nebo stahováním

- Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)
- Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)
- > Deaktivace funkce pro odesílání informací o využívání tiskárny
- Průběh nastavení trvá dlouho (systém Windows)

Q

Instalace ovladače tiskárny se nezdařila (systém Windows)

A

- Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection):
- Ostatní případy:

Pokud nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny (Printer Connection):

1.	Q.	3	0
Printer Connection Connect the printer and the corr Make sure that the printer is turr	puter using the USB cable. ed on.		
	Unable to detect the printer. Click [Troubleshooting], and check the o	correction procedure.	
2	Troubleshooting		Troubleshooting
Cancel			

Nelze pokračovat za obrazovku Připojení tiskárny

Ostatní případy:

Pokud nebyl ovladač tiskárny nainstalován správně, odinstalujte jej, restartujte počítač a poté ovladač tiskárny znovu nainstalujte.

Odstranění nepotřebných ovladačů tiskárny

Klikněte zde a nainstalujte ovladač tiskárny.

>>>> Poznámka

 Pokud byl instalační program ukončen kvůli chybě systému Windows, je možné, že je systém Windows nestabilní, a instalace ovladače proto nebude umožněna. Restartujte počítač a ovladače nainstalujte znovu.

Q Aktualizace ovladačů tiskárny v síti (Windows)

A

Stáhněte nejnovější ovladač tiskárny.

Na stránce pro stažení na webu společnosti Canon si stáhněte nejnovější ovladače tiskárny pro váš model.

Odinstalujte stávající ovladač tiskárny a podle pokynů k instalaci nainstalujte nejnovější ovladač tiskárny, který jste stáhli. Na obrazovce pro výběr způsobu připojení vyberte možnost **Použít tiskárnu s připojením** k síti Wi-Fi (Use the printer with Wi-Fi connection). Tiskárna bude v síti automaticky zjištěna.

Přesvědčte se, že byla tiskárna vyhledána, a podle pokynů na obrazovce nainstalujte ovladač tiskárny.

🄊 Poznámka

 Tato akce nemá vliv na nastavení sítě v tiskárně, takže tuto tiskárnu můžete používat v síti bez nutnosti nastavení opět měnit.

Q

Deaktivace funkce pro odesílání informací o využívání tiskárny

A

Funkce k odesílání informací o používání tiskárny je nakonfigurována nebo řízena pomocí tiskárny, počítače, chytrého telefonu nebo tabletu. Zakažte tuto funkci z každého zařízení a také na tiskárně.

芝 Důležité

- Před zakázáním funkce k odesílání informací o použití se ujistěte, že je každé zařízení připojené k internetu.
- Pokud provedete nastavení, které odesílání informací o použití ukončí, nelze používat služby, která vyžadují informace o tiskárně (například služba PIXMA/MAXIFY Cloud Link).
- · V některých případech může chvíli trvat, než se vaše volba v tiskárně projeví.
- ➡ <u>V systému Windows:</u>
- V systému macOS:
- Při použití aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

V systému Windows:

Proveďte postup pro změnu nastavení pro odesílání informací o tiskárně.

- 1. Ujistěte se, že je počítač, ze kterého chcete nastavení změnit, připojen k internetu.
- 2. Klepněte zde a zahajte postup nastavení.
- Na obrazovce Zahájit nastavení (Start Setup) klepněte na možnost Zahájit nastavení (Start Setup).

Pokračujte v nastavování podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka s licenční smlouvou **Pro používání služeb spojených s produktem společnosti Canon (For using services related to Canon product)**.

 Na obrazovce s licenční smlouvou Pro používání služeb spojených s produktem společnosti Canon (For using services related to Canon product) klikněte na položku Nesouhlasím (Do not agree).

Zobrazí se obrazovka s varováním.

- 5. Na otevřené obrazovce klikněte na tlačítko OK.
- 6. Dokončete postup nastavení podle pokynů na obrazovce.

7. Pokud se obrazovka s licenční smlouvou Pro používání služeb spojených s produktem společnosti Canon (For using services related to Canon product) zobrazí po určité době znovu, klikněte na tlačítko Nesouhlasím (Do not agree).

🔊 Poznámka

- V závislosti na provozním prostředí může otevření obrazovky s licenční smlouvou nějakou dobu trvat.
- Tiskárnu nevypínejte, dokud se neotevře obrazovka s licenční smlouvou znovu.

V systému macOS:

Proveďte postup pro změnu nastavení pro odesílání informací o tiskárně.

- 1. Klepněte zde a zahajte postup nastavení.
- Na obrazovce Zahájit nastavení (Start Setup) klepněte na možnost Zahájit nastavení (Start Setup).

Pokračujte v nastavování podle pokynů na obrazovce, dokud se nezobrazí obrazovka s licenční smlouvou **Pro používání služeb spojených s produktem společnosti Canon (For using services related to Canon product)**.

 Na obrazovce s licenční smlouvou Pro používání služeb spojených s produktem společnosti Canon (For using services related to Canon product) klikněte na položku Nesouhlasím (Do not agree).

Zobrazí se obrazovka s varováním.

- 4. Na otevřené obrazovce klepněte na tlačítko OK.
- 5. Dokončete postup nastavení podle pokynů na obrazovce.
- 6. Pokud se obrazovka s licenční smlouvou Pro používání služeb spojených s produktem společnosti Canon (For using services related to Canon product) zobrazí po určité době znovu, klikněte na tlačítko Nesouhlasím (Do not agree).

🔊 Poznámka

- · V závislosti na provozním prostředí může otevření obrazovky s licenční smlouvou nějakou dobu trvat.
- Tiskárnu nevypínejte, dokud se neotevře obrazovka s licenční smlouvou znovu.

Při použití aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Nastavení pro odesílání informací o tiskárně a chytrém telefonu či tabletu lze změnit pomocí aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.

1. Zkontrolujte, zda je napájení tiskárny zapnuté.

- 2. Spusťte aplikaci Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
- 3. Klepněte na tlačítko v pravé horní části.
- 4. Klepněte na tlačítko s informacemi o verzi.
- 5. Klepněte na možnost O aplikaci (About).
- Klepněte na možnost Extended Survey.
 Otevře se obrazovka se smlouvou Extended Survey.
- 7. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a klepněte na možnost Nesouhlasím (Do not agree). Funkce pro odesílání informací o použití z aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY je zakázána. Klepnutím na možnost Souhlasím (Agree) povolte funkci odesílat informace o využívání. Potom funkci k odesílání informací o použití zakažte z tiskárny.
- Podívejte se na první obrazovku aplikace Canon PRINT Inkjet/SELPHY.
 Ověřte, že je vybrána tiskárna, pro kterou chcete nastavení změnit.
- 9. Klepněte na ikonu tiskárny.
- **10.** Klepněte na možnost **Potvrzení používání webové služby (Web Service Usage Confirmation)**.

Otevře se obrazovka se smlouvou **Pro používání služeb spojených s produktem společnosti Canon (For using services related to Canon product)**.

- 11. Zkontrolujte zobrazenou zprávu a klepněte na možnost Nesouhlasím (Do not agree).Zobrazí se obrazovka s varováním.
- **12.** Na otevřené obrazovce s upozorněním klepněte na tlačítko **OK**.

Funkce k odesílání informací o použití byla pomocí tiskárny zakázána.

Klepnutím na možnost Souhlasím (Agree) povolte funkci odesílat informace o využívání.

Nev Poznámka

• Tiskárnu nevypínejte, dokud změnu tohoto nastavení nedokončíte na chytrém telefonu nebo tabletu.

Pokud je k tiskárně připojeno více zařízení, funkci k odeslání informací o použití je nutno zakázat na všech těchto zařízeních. Pokud bude funkce na jednom z těchto zařízení stále povolená, odesílání informací o použití bude pokračovat.

Q Průběh nastavení trvá dlouho (systém Windows)

A

Pokud se během nastavení spustí aktualizace systému Windows nebo pokud nastavení spustíte již během probíhající aktualizace systému Windows, může registrace tiskárny nebo obdobné procesy trvat delší dobu.

Chvíli počkejte. Nejedná se o poruchu.

Chyby a zprávy

- Pokud dojde k chybě
- Zobrazí se zpráva (kód podpory)
- V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) se zobrazí chybová zpráva

Pokud dojde k chybě

Pokud dojde při tisku k chybě, například když dojde nebo uvízne papír, automaticky se zobrazí zpráva pro řešení potíží. Proveďte akci popsanou ve zprávě.

Pokud dojde k chybě, zobrazí se na obrazovce počítače nebo tiskárny chybová zpráva. U některých chyb se zobrazí také kód podpory (číslo chyby).

Pokud se na obrazovce počítače zobrazí kód podpory a zpráva (Windows):



Pokud se na LCD displeji tiskárny zobrazí kód podpory a zpráva:


Podrobnosti o řešení chyb s kódy podpory naleznete v tématu <u>Seznam kódů podpory pro případ chyby</u>. Podrobnosti o řešení chyb bez kódů podpory naleznete v tématu <u>Zobrazí se zpráva (kód podpory)</u>.

Zobrazí se zpráva (kód podpory)

Tato část popisuje některé ze zpráv, které se mohou zobrazit.

Poznámka

 U některých chyb se zobrazí také kód podpory (číslo chyby). Podrobnosti o chybách s kódy podpory naleznete v části Seznam kódů podpory pro případ chyby.

Pokud se na LCD displeji tiskárny zobrazí zpráva, zkontrolujte následující.

Na displeji LCD tiskárny se zobrazí zpráva

Pokud se zpráva zobrazí v počítači, zkontrolujte následující.

- Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém Windows)
- Chyba zápisu / Chyba výstupu / Chyba komunikace (systém Windows)
- Další chybové zprávy (systém Windows)

Na displeji LCD tiskárny se zobrazí zpráva

Přečtěte si zprávu a proveďte příslušnou akci.

Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla ještě zapnutá.

Chybu odstraňte stisknutím tlačítka OK na tiskárně.

Poznámka

Pokyny pro správné odpojení tiskárny naleznete v části Odpojení tiskárny.

Připojení k serveru nelze navázat. Chvíli vyčkejte a pak operaci opakujte.

Tiskárnu nelze připojit k serveru z důvodu chyby komunikace.

Stisknutím tlačítka OK na tiskárně chybu zrušte a po chvíli opakujte akci.

Zobrazení chyby v důsledku odpojení napájecího kabelu (systém Windows)

Pravděpodobně došlo k odpojení tiskárny, když byla zapnutá.

Přečtěte si chybovou zprávu zobrazenou v počítači a klepněte na tlačítko OK.

Tiskárna zahájí tisk.

Pokyny pro odpojení napájecího kabelu naleznete v části Odpojení tiskárny.

Chyba zápisu/Chyba výstupu/Chyba komunikace (systém Windows)

Kontrola 1 Pokud kontrolka ZAPNOUT (ON) nesvítí, zkontrolujte, zda je tiskárna zapojena do sítě a zapnuta.

Kontrolka **ZAPNOUT (ON)** bliká v průběhu inicializace tiskárny. Počkejte, než kontrolka **ZAPNOUT (ON)** přestane blikat a zůstane rozsvícená.

Kontrola 2 Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.

Pokud využíváte kabel USB, ověřte, zda je řádně připojen k tiskárně i k počítači. Po řádném připojení kabelu USB ověřte následující:

- Pokud používáte převáděcí zařízení, např. rozbočovač USB, rozpojte jej, připojte tiskárnu přímo k
 počítači a tisk opakujte. Pokud se tisk spustí normálně, spočívá problém v převáděcím zařízení. Obraťte
 se na prodejce převáděcího zařízení.
- · Mohlo také dojít k potížím s kabelem USB. Vyměňte kabel USB a tisk zopakujte.

Používáte-li tiskárnu v síti LAN, zkontrolujte, zda je tiskárna správně nastavena k použití v síti.

Kontrola 3 Zkontrolujte, zda je ovladač tiskárny správně nainstalován.

Odinstalujte ovladač tiskárny podle postupu popsaného v části Odstranění nepotřebného ovladače tiskárny a kliknutím sem jej znovu nainstalujte.

Kontrola 4 Je-li tiskárna připojena k počítači pomocí kabelu USB, zkontrolujte stav zařízení v počítači.

Podle níže uvedených pokynů zkontrolujte stav zařízení.

 Postupně vyberte položky Ovládací panel (Control Panel) > Hardware a zvuk (Hardware and Sound) > Správce zařízení (Device Manager).

Poznámka

- Pokud se zobrazí obrazovka Řízení uživatelských účtů (User Account Control), vyberte možnost Pokračovat (Continue).
- 2. Otevřete část Podpora tisku přes sběrnici USB Vlastnosti (USB Printing Support Properties).

Poklepejte na možnost **Řadiče sběrnice USB (Universal Serial Bus controllers)** a poté na položku Podpora tisku přes sběrnici USB (USB Printing Support).

Poznámka

 Pokud se obrazovka Podpora tisku přes sběrnici USB – Vlastnosti (USB Printing Support Properties) neotevře, zkontrolujte, zda je tiskárna připojena k počítači.

Kontrola 2 Ujistěte se, že je tiskárna správně připojena k počítači.

3. Klepněte na kartu Obecné (General) a vyhledejte potíže se zařízením.

Zobrazí-li se chyba zařízení, její řešení najdete v nápovědě k systému Windows.

Další chybové zprávy (systém Windows)

Kontrola Pokud se mimo okno monitoru stavu tiskárny zobrazí chybová zpráva, zkontrolujte následující:

 "Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku místa na disku (Could not spool successfully due to insufficient disk space)"

Odstraňte nepotřebné soubory, abyste uvolnili místo na disku.

 "Zařazování neproběhlo úspěšně z důvodu nedostatku paměti (Could not spool successfully due to insufficient memory)"

Ukončete ostatní aplikace, a uvolněte tak paměť.

Pokud stále nelze tisknout, restartujte počítač a tisk opakujte.

• "Nebyl nalezen ovladač tiskárny (Printer driver could not be found)"

Odinstalujte ovladač tiskárny podle postupu popsaného v části Odstranění nepotřebného ovladače tiskárny a kliknutím sem jej znovu nainstalujte.

"Nebylo možné vytisknout název aplikace (Could not print Application name) - Název souboru"
 Opakujte tisk po skončení aktuální úlohy.

Q,

V zařízení kompatibilním se standardem PictBridge (Wi-Fi) se zobrazí chybová zpráva

A

Následující chyby mohou nastat při tisku přímo ze zařízení kompatibilního s technologií PictBridge (Wi-Fi). Odstranit je můžete uvedenými opatřeními.

🔊 Poznámka

- V této části jsou popsány chyby zobrazené na zařízení standardu PictBridge (Wi-Fi) značky Canon. Chybové zprávy a postupy se mohou lišit podle použitého zařízení. V případě chyb zařízení kompatibilních se standardem PictBridge (Wi-Fi) jiných značek než Canon zkontrolujte kód podpory (číslo chyby) uvedený na LCD displeji tiskárny a chybu odstraňte provedením příslušné akce.
 - Seznam kódů podpory pro případ chyby
- Chyby uvedené na zařízení kompatibilním s technologií PictBridge (Wi-Fi) a jejich řešení jsou popsány také v návodu k obsluze zařízení. Při jiných problémech se zařízením se obraťte na jeho výrobce.

V zařízení kompati- bilním se standar- dem PictBridge (Wi- Fi) se zobrazí chybo- vá zpráva	Jak postupovat?
Tiskárna je používána	Pokud tiskárna tiskne úlohu z počítače nebo se zahřívá, počkejte na dokončení úlohy.
	Pokud registrujete informace o papíru, akci dokončete.
	Tiskárna začne tisknout automaticky, jakmile bude připravena.
	V jiných případech než uvedených výše zkontrolujte na displeji LCD tiskárny kód podpory a chybu odstraňte provedením příslušné akce.
	Seznam kódů podpory pro případ chyby
Chybí papír	Vložte papír a na displeji zařízení kompatibilního s technologií PictBridge (Wi-Fi) vyberte po- ložku Pokračovat (Continue) nebo stiskněte tlačítko OK na tiskárně.
Chyba papíru / ne- správný typ papíru	Na LCD displeji tiskárny si přečtěte kód podpory a k odstranění chyby proveďte příslušnou ak- ci.
Uvíznutí papíru	Výběrem příkazu Zastavit (Stop) na displeji zařízení kompatibilního se standardem PictBrid- ge (Wi-Fi) tisk ukončete.
	Zkontrolujte kód podpory na displeji LCD tiskárny a stav uvíznutého papíru a poté papír řádně vyjměte.
	Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)
	Poté vložte nový papír a opakujte tisk.

Otevřený kryt tiskárny	Zavřete horní kryt tiskárny.
Není tisková hlava	Na LCD displeji tiskárny si přečtěte kód podpory a k odstranění chyby proveďte příslušnou ak- ci.
	Seznam kódů podpory pro případ chyby
Plný odpadní zásob- ník / Nádržka přeby-	Na LCD displeji tiskárny si přečtěte kód podpory a k odstranění chyby proveďte příslušnou ak- ci.
tečného inkoustu je plná	Seznam kódů podpory pro případ chyby
Chybí inkoust / Chyba inkoustové kazety	Na LCD displeji tiskárny si přečtěte kód podpory a k odstranění chyby proveďte příslušnou ak- ci.
	Seznam kódů podpory pro případ chyby
Chyba inkoustu	Na LCD displeji tiskárny si přečtěte kód podpory a k odstranění chyby proveďte příslušnou ak- ci.
	Seznam kódů podpory pro případ chyby
Chyba hardwaru	Na LCD displeji tiskárny si přečtěte kód podpory a k odstranění chyby proveďte příslušnou ak- ci.
	Seznam kódů podpory pro případ chyby
Chyba tiskárny	Možná došlo k chybě vyžadující servisní zásah.
	Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
	Tiskárnu znovu připojte a zapněte.
	Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opra- vu.

Pokud problém nelze vyřešit

Pokud došlo k potížím, které nelze vyřešit podle pokynů uvedených v této kapitole, kontaktujte společnost Canon prostřednictvím její stránky s podporou na webu Canon nebo se obraťte na nejbližší servisní středisko společnosti Canon.

Pracovníci podpory společnosti Canon jsou školeni pro poskytování technické podpory ke spokojenosti zákazníků.

1 Upozornění

- Pokud z tiskárny vycházejí neobvyklé zvuky, kouř nebo zápach, okamžitě ji vypněte. Odpojte tiskárnu a obraťte se na svého prodejce nebo na nejbližší servisní středisko společnosti Canon. Nepokoušejte se tiskárnu opravovat nebo rozebírat sami.
- Případný pokus o opravu nebo rozebrání tiskárny povede k zneplatnění záruky (bez ohledu na dobu jejího trvání).

Než se obrátíte na servisní středisko, připravte si následující údaje:

Název produktu

(Název tiskárny je uvedený na přední straně obálky instalační příručky.)

- Výrobní číslo (viz instalační příručka)
- Podrobné údaje o problému
- · Kroky, kterými jste se pokusili problém vyřešit, a jejich výsledky

Seznam kódů podpory pro případ chyby

Pokud dojde k některé chybě, zobrazí se na LCD displeji tiskárny a obrazovce počítače kód podpory.

Tento kód podpory udává číslo chyby a zobrazí se společně s chybovou zprávou.

Pokud dojde k chybě, zkontrolujte kód podpory a proveďte odpovídající akci.

Na LCD displeji tiskárny a obrazovce počítače se zobrazí kód podpory

• 1000 až 1ZZZ

 $\underline{1000} \ 1001 \ 1002 \ 1006 \ \underline{1013} \ 1062$

<u>1200</u> <u>1250</u> 1261 <u>1300</u> 1308 1351

<u>1401</u> 1403 1405 1408 1409 140A

140C 1410 1411 1412 1413 1414

1415 1416 1417 1418 1419 1600

1660 1684 168C 1698 1699 1700

1701 1716 1730 1731 1830 1850

1851 1855 1856 1857 <u>1890</u>

• 2000 až 2ZZZ

2103 <u>2114</u> <u>2115</u> 2123 2124 2500 2503

• 3000 až 3ZZZ

3000330633103311331233133314331533163317331833193413343934403441344234433444344534463447

• 4000 až 4ZZZ

4100 <u>4103</u> 4104 4109 4111 495A

• 5000 až 5ZZZ

 5100
 5200
 520C
 520E
 5250
 5400

 5700
 5800
 5801
 5816
 5822
 5C02

5C13 5C14

• 6000 až 6ZZZ

• 7000 až 7ZZZ

7600 7700 7800 7802

• 8000 až 8ZZZ

8200 8300

A000 až ZZZZ

B400 <u>C000</u>

Informace o kódech podpory spojených s uvíznutím papíru naleznete také v části <u>Seznam kódů podpory</u> pro případ chyby (uvíznutí papíru).

Seznam kódů podpory pro případ chyby (uvíznutí papíru)

Dojde-li k uvíznutí papíru, vyjměte jej podle vhodného postupu uvedeného níže.

- Pokud uvíznutý papír vidíte ve výstupním otvoru pro papír, v horním podavači nebo v zásobníku ručního podavače:
 - ➡ <u>1300</u>
- Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír, z horního podavače nebo ze zásobníku ručního podavače vyjmout nebo pokud papír uvíznul uvnitř tiskárny:
 - Papír uvíznul uvnitř tiskárny
- Pokud uvíznul papír malé velikosti:
 - Uvnitř tiskárny uvíznul papír malé velikosti
- Ostatní než výše uvedené případy:
 - Ostatní případy

Příčina

Ve výstupním otvoru pro papír, v horním podavači nebo v zásobníku ručního podavače uvízl papír.

Jak postupovat?

Vyjměte uvíznutý papír způsobem, který odpovídá zdroji papíru.

Pokud uvíznul papír vložený do horního podavače:

 Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo z horního podavače, podle toho, který způsob je jednodušší.

Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.



🔊 Poznámka

- Pokud papír nelze vytáhnout, opět tiskárnu zapněte, aniž byste se jej pokoušeli vytáhnout násilím. Papír bude vysunut automaticky.
- Pokud dojde k uvíznutí papíru během tisku a je nutné před jeho odstraněním tiskárnu vypnout. Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zastavte tisk a poté tiskárnu vypněte.
- Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo horního podavače vytáhnout, vyjměte papír zevnitř tiskárny.
 - Papír uvíznul uvnitř tiskárny
- 2. Vložte znovu papír a na tiskárně stiskněte tlačítko OK.

Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku znovu vytiskněte.

Pokud jste tiskárnu v kroku 1 vypnuli, budou tisková data odeslaná do tiskárny vymazána. Spusťte tisk znovu.

Poznámka

- Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně. Ujistěte se také, že papír v horním podavači není opřený o zeď nebo jinou překážku. Pokud se papír dotýká zdi, může to bránit správnému podávání papíru do tiskárny.
- Doporučujeme používat k tisku dokumentů s fotografiemi nebo grafikou jiné velikosti papíru než A5. Papír velikosti A5 se může kroutit a na výstupu z tiskárny uvíznout.

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Pokud uvíznul papír vložený do zásobníku ručního podavače:

1. Stiskněte tlačítko **Uvolnění uvíznutého papíru (Paper Jam Clearing)** a nastavte zásobník ručního podavače do polohy pro uvolnění uvíznutého papíru.



2. Pomalu vytáhněte papír ven, buď z výstupního otvoru pro papír, nebo ze zásobníku ručního podavače, podle toho, který způsob je jednodušší.

Uchopte papír oběma rukama a pomalu jej vytáhněte tak, aby se nepřetrhl.



🄊 Poznámka

- Pokud papír nelze vytáhnout, opět tiskárnu zapněte, aniž byste se jej pokoušeli vytáhnout násilím. Papír bude vysunut automaticky.
- Pokud dojde k uvíznutí papíru během tisku a je nutné před jeho odstraněním tiskárnu vypnout. Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zastavte tisk a poté tiskárnu vypněte.

- Pokud se papír trhá a nelze jej z výstupního otvoru pro papír nebo zásobníku ručního podavače vytáhnout, vyjměte papír zevnitř tiskárny.
 - Papír uvíznul uvnitř tiskárny
- 3. Vraťte zásobník ručního podavače do původní polohy.



4. Vložte znovu papír a na tiskárně stiskněte tlačítko OK.

Tiskárna bude pokračovat v tisku. Pokud potištění papíru kvůli jeho uvíznutí neproběhlo řádně, stránku znovu vytiskněte.

Pokud jste tiskárnu v kroku 2 vypnuli, budou tisková data odeslaná do tiskárny vymazána. Spusťte tisk znovu.



 Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně. Ujistěte se také, že papír v horním podavači není opřený o zeď nebo jinou překážku. Pokud se papír dotýká zdi, může to bránit správnému podávání papíru do tiskárny.

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Papír uvíznul uvnitř tiskárny

Pokud se uvíznutý papír trhá a nelze jej vyjmout z výstupního otvoru pro papír, z horního podavače nebo ze zásobníku ručního podavače nebo pokud uvíznutý papír zůstává uvnitř tiskárny, vyjměte jej podle níže uvedených pokynů.

🔊 Poznámka

- Pokud dojde k uvíznutí papíru během tisku a je nutné před jeho odstraněním tiskárnu vypnout. Stisknutím tlačítka **Zastavit (Stop)** na tiskárně zastavte tisk a poté tiskárnu vypněte.
- 1. Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.
- 2. Otevřete horní kryt a vodítko víceúčelové přihrádky.



芝 Důležité

• Nedotýkejte se průhledné fólie (A) ani bílého pásu (B).



Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

3. Zkontrolujte, zda pod držákem tiskové hlavy neuvízl papír.

Pokud pod držákem tiskové hlavy uvízl papír, přesuňte držák tiskové hlavy podle okolností zcela k pravému nebo levému okraji tak, aby bylo možno papír vyjmout.

Při přesouvání uchopte držák tiskové hlavy v jeho horní části a držák tiskové hlavy přesouvejte pomalu zcela k pravému, nebo levému okraji.



4. Uvíznutý papír uchopte pevně oběma rukama.



Pokud se papír stočil, vytáhněte jej ven.



5. Pomalu vytáhněte papír tak, aby se nepřetrhl.

Papír vytáhněte pod úhlem zhruba 45 stupňů.



6. Zkontrolujte, zda je odstraněn veškerý uvíznutý papír.

Pokud se papír při vytahování trhá, může v tiskárně kousek papíru zůstat. Zkontrolujte následující body a zbývající papír vyjměte.

- Zůstal papír pod držákem tiskové hlavy?
- Zůstaly v tiskárně malé kousky papíru?
- Zůstal uvnitř tiskárny v prázdném prostoru vlevo či vpravo (C) nějaký papír?



7. Zavřete horní kryt.

Všechny úlohy v tiskové frontě budou zrušeny. Spusťte tisk znovu.

🔊 Poznámka

• Při vkládání papíru se ujistěte, že používáte vhodný papír a vkládáte ho správně.

Pokud se po vyjmutí veškerého uvíznutého papíru a obnovení tisku se na LCD displeji tiskárny nebo obrazovce počítače zobrazí zpráva o uvíznutí papíru, mohl uvnitř tiskárny ještě zůstat papír. Znovu se podívejte do tiskárny, zda tam ještě nezůstaly nějaké kousky papíru.

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Příčina

Následují možné příčiny.

- V horním podavači došel papír.
- · Papír není správně vložen do horního podavače.

Jak postupovat?

Proveďte jednu z akcí uvedených níže.

- · Vložte papír do horního podavače.
 - Vložení papíru do horního podavače

🄊 Poznámka

- Typ papíru, který lze vložit, se liší v závislosti zdroji papíru. Podrobné informace o papíru, který lze vložit do horního podavače, naleznete v části <u>Vložení papíru do horního podavače</u>.
- Před nastavením tiskové hlavy během prvního nastavení tiskárny vložte do horního podavače jeden list běžného papíru velikosti A4 nebo Letter.
- Vyrovnejte vodítka papíru horního podavače s oběma okraji papíru.



· Zavřete kryt otvoru podavače.



Po provedení výše uvedených opatření stiskněte na tiskárně tlačítko OK.

>>>> Poznámka

• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.

Příčina

Do víceúčelové přihrádky nejsou vložena média vhodná pro víceúčelovou přihrádku, nebo jsou média špatně zarovnána.

Jak postupovat?

Vyjměte víceúčelovou přihrádku, umístěte do ní řádně média vhodná pro víceúčelovou přihrádkua poté připojte víceúčelovou přihrádku k tiskárně.

Umístění víceúčelové přihrádky

Poté stisknutím tlačítka OK na tiskárně zrušte chybu.

芝 Důležité

 Při tisku na média kompatibilní s víceúčelovou přihrádkou použijte dodanou víceúčelovou přihrádku (je označena symbolem "A").



>>>> Poznámka

• Tisk zrušíte stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně.

Příčina

Horní kryt je otevřen.

Jak postupovat?

Zavřete horní kryt a chvíli počkejte.

Nezapomeňte je zavřít, stejně jako po výměně nádržek s inkoustem.

Příčina

Výstupní zásobník na papír je zavřený.

Jak postupovat?

Otevřete výstupní zásobník na papír.

Příčina

Tisková hlava zřejmě není správně instalována nebo je poškozená.

Jak postupovat?

Proveďte jednu z akcí uvedených níže.

- Nainstalujte tiskovou hlavu.
- Pokud je tisková hlava již instalována, vyjměte ji a znovu instalujte.

Poté zavřete horní kryt.

• Vypněte tiskárnu a znovu ji zapněte.

Pokud výše uvedený postup problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Příčina

Je možné, že došel inkoust.

Jak postupovat?

Pokud probíhá tisk, doporučuje se zastavit tisk, vyměnit nádržku s inkoustem a spustit tisk znovu.

Pokud probíhá tisk a chcete pokračovat v tisku s použitím nainstalované nádržky s inkoustem, stiskněte tlačítko **OK**. Tisk bude pokračovat, i když došel inkoust. Prázdnou nádržku s inkoustem vyměňte ihned po dokončení tisku. Tisk s použitím prázdné nádržky s inkoustem může způsobit poškození tiskárny.

Příčina

Nádržka s inkoustem není nainstalována.

Jak postupovat?

Nainstalujte nádržku s inkoustem.

Příčina

Nádržka přebytečného inkoustu je téměř plná.

Jak postupovat?

Stisknutím tlačítka **OK** na tiskárně pokračujte v tisku. Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Poznámka

 V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné používat tiskárnu k tisku.

Příčina

Možná jsou stále připevněny ochranné materiály pro přepravu.

Jak postupovat?

Otevřete horní kryt a ujistěte se, že byly odstraněny ochranné materiály pro zabezpečení držáku tiskové hlavy.

Pokud se zde stále nacházejí ochranné materiály, vyjměte je a zavřete horní kryt.



V případě prvního nastavení tiskárny klepněte zde, na stránce vyberte název vaší tiskárny a postupujte podle pokynů.

Příčina

Nastavení papíru zadaná při tisku neodpovídají informacím o papíru pro horní podavač zaregistrovaným v tiskárně.

🔊 Poznámka

- Informace o správné kombinaci nastavení papíru zadaných v ovladači tiskárny a informací o papíru zaregistrovaných v tiskárně naleznete v následujících částech.
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (typ média) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (typ média)</u> (macOS)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (velikost papíru) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (velikost papíru)</u> (macOS)
- Pokyny pro registraci informací o papíru v tiskárně naleznete v následujících částech.
 - Registrace informací o papíru

Pokud se například nastavení papíru zadaná při tisku liší od informací o papíru pro horní podavač registrovaných v tiskárně, na displeji LCD tiskárny se zobrazí následující zpráva.

• Nastavení papíru zadaná v ovladači tiskárny při tisku:

Velikost papíru: A5

Typ papíru: Běžný papír (Plain paper)

• Informace o papíru pro horní podavač registrované v tiskárně:

Velikost papíru: A4

Typ papíru: Běžný papír (Plain paper)



Po stisknutí tlačítka **OK** na tiskárně se na displeji LCD zobrazí nastavení papíru zadaná při tisku.

Support Code	2114			
The following paper is not loaded in the top feed.				
Page size A5 Type Plain Pa	per			
More details	Next			

Jak postupovat?

Pomocí tlačítek **4** a **>** vyberte možnost **Další (Next)** a stisknutím tlačítka **OK** na tiskárně zobrazte níže uvedenou obrazovku.



Pomocí tlačítek 🔺 a 🔻 vyberte příslušnou akci a poté stiskněte tlačítko OK na tiskárně.

>>>> Poznámka

• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.

Tisk na vložený papír. (Print with the loaded paper.)

Tuto možnost vyberte, chcete-li tisknout na vložený papír pomocí nastavení papíru zadaných při tisku.

Pokud je například při tisku zadána velikost papíru A5 a v informacích o papíru pro horní podavač je registrována velikost A4, vyberte tuto možnost, když chcete tisknout na papír o velikosti A4 vložený v horním podavači pomocí nastavení velikosti A5.

Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)

Tuto možnost vyberte, pokud chcete po výměně papíru tisknout z horního podavače.

Pokud je například při tisku zadána velikost papíru A5 a v informacích o papíru pro horní podavač je registrována velikost A4, vyberte tuto možnost, když chcete tisknout po výměně papíru v horním podavači na papír velikosti A5.

Po výměně papíru a uzavření krytu otvoru podavače se zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru pro horní podavač. Zaregistrujte v tiskárně informace o papíru podle vloženého papíru.

Poznámka

Pokud neznáte velikost a typ papíru, který má být vložen do horního podavače, stiskněte tlačítko
 Zpět (Back) na tiskárně. Zobrazí se velikost a typ papíru.

- Informace o správné kombinaci nastavení papíru zadaných v ovladači tiskárny a informací o papíru zaregistrovaných v tiskárně naleznete v následujících částech.
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (typ média) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (typ média)</u> (macOS)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (velikost papíru) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (velikost papíru)</u> (macOS)

Zrušit tisk (Cancel print)

Zruší tisk.

Tuto možnost vyberte, když chcete změnit nastavení papíru zadaná při tisku. Změňte nastavení papíru a pokus tisknout zopakujte.

Poznámka

- Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle následujících pokynů. Pokud potlačíte zprávu, tiskárna použije nastavení papíru zadaná při tisku bez ohledu na to, zda papír vložený do horního podavače odpovídá nastavením papíru.
 - Chcete-li změnit nastavení, zda se při tisku bez použití ovladače tiskárny zobrazí zpráva prevence chybného tisku:
 - Nastavení papíru
 - Chcete-li změnit nastavení, zda se při tisku pomocí ovladače tiskárny zobrazí zpráva prevence chybného tisku:
 - Změna provozního režimu tiskárny (Windows)
 - Změna provozního režimu tiskárny (macOS)

Příčina

Nastavení papíru zadaná při tisku neodpovídají informacím o papíru pro zásobník ručního podavače registrovaným v tiskárně.

🔊 Poznámka

- Informace o správné kombinaci nastavení papíru zadaných v ovladači tiskárny a informací o papíru zaregistrovaných v tiskárně naleznete v následujících částech.
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (typ média) (Windows)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (typ média) (macOS)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (velikost papíru) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (velikost papíru)</u> (macOS)
- Pokyny pro registraci informací o papíru v tiskárně naleznete v následujících částech.
 - Registrace informací o papíru

Pokud se například nastavení papíru zadaná při tisku liší od informací o papíru pro zásobník ručního podavače registrovaných v tiskárně, na displeji LCD tiskárny se zobrazí následující zpráva.

• Nastavení papíru zadaná v ovladači tiskárny při tisku:

Velikost papíru: A4

Typ papíru: Photo Paper Plus Glossy II A

· Informace o papíru pro zásobník ručního podavače registrované v tiskárně:

Velikost papíru: A3

Typ papíru: Plus Glossy II A



Po stisknutí tlačítka **OK** na tiskárně se na displeji LCD zobrazí nastavení papíru zadaná při tisku.



Jak postupovat?

Pomocí tlačítek **4** a **>** vyberte možnost **Další (Next)** a stisknutím tlačítka **OK** na tiskárně zobrazte níže uvedenou obrazovku.



Pomocí tlačítek 🔺 a 🔻 vyberte příslušnou akci a poté stiskněte tlačítko OK na tiskárně.

>>>> Poznámka

• V závislosti na nastavení se nemusí zobrazit všechny možnosti uvedené níže.

Použít nast. zás. ručního podav. (Use manual feed tray settings)

Tuto možnost vyberte, chcete-li tisknout na vložený papír pomocí nastavení papíru zadaných při tisku.

Pokud je například při tisku zadána velikost papíru A4 a v informacích o papíru pro zásobník ručního podavače je registrována velikost A3, vyberte tuto možnost, když chcete tisknout na papír o velikosti A3 vložený v zásobníku ručního podavače pomocí nastavení velikosti A4.

Vyměnit papír a tisknout (Replace the paper and print)

Chcete-li po výměně papíru v zásobníku ručního podavače tisknout, vyberte tuto možnost.

Pokud je například při tisku zadána velikost papíru A4 a v informacích o papíru pro zásobník ručního podavače je registrována velikost A3, vyberte tuto možnost, když chcete tisknout po výměně papíru v zásobníku ručního podavače na papír velikosti A4.

Po změně papíru se zobrazí obrazovka pro registraci informací o papíru pro zásobník ručního podavače. Zaregistrujte v tiskárně informace o papíru podle vloženého papíru.

Poznámka

 Pokud neznáte velikost a typ papíru, který má být vložen do zásobníku ručního podavače, stiskněte tlačítko Zpět (Back) na tiskárně. Zobrazí se velikost a typ papíru.

- Informace o správné kombinaci nastavení papíru zadaných v ovladači tiskárny a informací o papíru zaregistrovaných v tiskárně naleznete v následujících částech.
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (typ média) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (typ média)</u> (macOS)
 - Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (velikost papíru) (Windows)
 - <u>Nastavení papíru v ovladači tiskárny a na tiskárně (velikost papíru)</u> (macOS)

Zrušit (Cancel)

Zruší tisk.

Tuto možnost vyberte, když chcete změnit nastavení papíru zadaná při tisku. Změňte nastavení papíru a pokus tisknout zopakujte.

Poznámka

- Budete-li chtít potlačit zobrazení zprávy bránící nevhodnému tisku, upravte nastavení podle následujících pokynů. Pokud potlačíte zprávu, tiskárna použije nastavení papíru zadaná při tisku bez ohledu na to, zda papír vložený do zásobníku ručního podavače odpovídá nastavením papíru.
 - Chcete-li změnit nastavení, zda se při tisku bez použití ovladače tiskárny zobrazí zpráva prevence chybného tisku:
 - Nastavení papíru
 - Chcete-li změnit nastavení, zda se při tisku pomocí ovladače tiskárny zobrazí zpráva prevence chybného tisku:
 - Změna provozního režimu tiskárny (Windows)
 - Změna provozního režimu tiskárny (macOS)

Příčina

S aktuálním nastavením tisku nelze tisknout.

Jak postupovat?

Stisknutím tlačítka Zastavit (Stop) na tiskárně zrušte tisk.

Změňte nastavení tisku zadaná při tisku a opakujte tisk.

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Pokud právě tisknete, stiskněte na tiskárně tlačítko **Zastavit (Stop)** ke zrušení tisku, poté tiskárnu vypněte.

Zkontrolujte následující:

 Zkontrolujte, zda pohyb držáku tiskové hlavy není omezen ochranným materiálem, který slouží k zajištění držáku tiskové hlavy, uvízlým papírem atd.

Odstraňte všechny překážky.

>>>> Důležité

 Při odstraňování překážek blokujících pohyb držáku tiskové hlavy se vyhněte kontaktu s průhlednou fólií (A) či bílým pásem (B).



Pokud byste tuto část znečistili nebo poškrábali dotykem papíru nebo rukou, mohlo by dojít k poškození tiskárny.

· Ujistěte se, že jsou nádržky s inkoustem správně nainstalovány.

Zatlačte na nádržky s inkoustem, dokud nezapadnou na příslušné místo.

Tiskárnu znovu zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

Po chvíli znovu připojte tiskárnu a zapněte ji.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

5B00

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

Poznámka

 V případě zobrazení varování nebo upozornění v reakci na zbývající hladinu inkoustu nebude možné používat tiskárnu k tisku.
6000

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.

C000

Příčina

Došlo k chybě tiskárny.

Jak postupovat?

Vypněte tiskárnu a odpojte napájecí kabel od elektrické sítě.

Tiskárnu znovu připojte a zapněte.

Pokud to problém nevyřeší, obraťte se na nejbližší servisní středisko Canon s žádostí o opravu.