Canon

imageCLASS X MF1643iF I MF1643i I

Setup Guide

1 Important Safety Instructions Be sure to read these instructions before using the machine.

2 Setup Guide (this document)

3 User's Guide / FAQ





https://oip.manual.canon/

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.

En

Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide starts up on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions.



- **1.** Select the language, then the country/ region and finally the time zone.
- 2. Set the current date/time.

2 Specifying the Security Settings

Specify the basic security settings to prevent unauthorized access to the machine.

1. To use the Remote UI, select <Yes>.

To continue without using the Remote UI, select <No> and proceed to step $\boxed{3}$.

2. To use System Manager mode, select <Yes>.

- Set the System Manager ID and PIN so that you can configure the settings for extended functions and the management of access privileges, etc.
- To continue without using System Manager mode, select <No> and proceed to step **5**.

3. Set the System Manager ID.

Enter any number and then select <Apply>.

4. Set the System Manager PIN.

- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.

5. To use General User mode, select <Yes>.

- Set the PIN to be used by general users to access the Remote UI.
- To continue without using General User mode, select <No> and proceed to step 3.

6. Set the Remote UI Access PIN.

- Enter any number and then select <Apply>.
- Re-enter the same PIN on the next screen as confirmation and select <Apply>.

3 Specifying the Network Settings

Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

Wireless LAN

1. Check the router's "SSID" and "Network key."

.....



- **2.** To configure the settings, select <Yes> on the operation panel.
- **3.** Check the message and select <OK>.
- **4.** Select the network with a matching SSID.
- 5. Enter the password (network key) and select <Apply>.

Wired LAN

Connect the router to the machine with a LAN cable and then select <No> in the screen for choosing how to connect to the network.

.....



4 Ending the Setup Guide

Check the description in the Application Library and then select <End>.

5 Installing the Software/ Drivers

Visit the URL below and download the software and drivers from the Canon website for your country/region. https://global.canon/en/support/

Q

XXXXXXX download

Example: MF1643iF II download

On models with a fax function, configure the fax settings next.

En

r

S

Configuring the Initial Settings

Fax Setup 6

*These settings do not appear on models without a fax function.

The first time you select <Fax> on the Home screen, the Fax Setup Guide starts up.

Setup Procedure

- 1. Select <Fax> on the Home screen.
- 2. Select <Set Up Now>.
- 3. Select <Next>.
- 4. Enter the Unit Telephone Number and select < Apply>.
- 5. Select <Next>.
- 6. Enter the Unit Name (name and company name, etc.) and select < Apply>.
- 7. Select the receive mode that best suits your telephone connection and the way you receive calls.

Refer to the illustration below and select <Yes> or <No>. Finally, select <Apply> to set the receive mode.

8. Connect the machine to a telephone line.



- 9. When you have completed the connection, select <End>.
- 10. Select <Yes>.



En

Canon

i mageCLASS X MF1643iF II MF1643i II

Guide de configuration

1 Consignes de sécurité importantes Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

2 Guide de configuration (ce document)

3 Guide de l'utilisateur / FAQ





https://oip.manual.canon/

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

Fr

1 Réglages de base

Lorsque vous allumez la machine pour la première fois, le guide de configuration s'ouvre sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran.



- **1.** Sélectionnez la langue, puis le pays ou la région et enfin le fuseau horaire.
- 2. Définissez la date/heure actuelle.

2 Paramètres de sécurité

Spécifiez les paramètres de sécurité de base pour empêcher les accès non autorisés à l'appareil.

1. Pour utiliser l'interface utilisateur distante, sélectionnez <Oui>.

Pour continuer sans utiliser l'interface utilisateur distante, sélectionnez <Non> et passez à l'étape 3.

2. Pour utiliser le mode Manageur du système, sélectionnez <Oui>.

- Définissez l'ID et le code PIN de manageur du système de sorte à pouvoir configurer les réglages pour les fonctions étendues, la gestion des droits d'accès, etc.
- Pour continuer sans utiliser le mode Manageur du système, sélectionnez <Non> et passez à l'étape 5.

3. Définissez l'ID de manageur du système.

Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.

4. Définissez le code PIN de manageur du système.

- Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.
- Saisissez de nouveau le même code PIN sur l'écran suivant pour confirmation, puis sélectionnez <Appliquer>.

5. Pour utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Oui>.

- Définissez le code PIN à utiliser par les utilisateurs généraux pour accéder à l'interface utilisateur distante.
- Pour continuer sans utiliser le mode Utilisateur général, sélectionnez <Non> et passez à l'étape 3

6. Définissez le code PIN d'accès à l'interface utilisateur distante.

- Saisissez un nombre puis sélectionnez <Appliquer>.
- Saisissez de nouveau le même code PIN sur l'écran suivant pour confirmation, puis sélectionnez <Appliquer>.

3 Réglage des paramètres du réseau

Faites les réglages pour la connexion de l'appareil à un réseau. Avant de poursuivre, vérifiez que l'ordinateur et le routeur sont correctement connectés au réseau.

Réseau local sans fil

1. Vérifiez le « SSID » et la « Clé de réseau » du routeur.



 Pour configurer les paramètres, sélectionnez <Oui> sur le panneau de commande.

Fr

- 3. Vérifiez le message et sélectionnez <OK>.
- 4. Sélectionnez le réseau avec un SSID correspondant.
- **5.** Saisissez le mot de passe (clé de réseau), puis sélectionner <Appliquer>.

Réseau local câblé

Raccordez le routeur à l'appareil à l'aide d'un câble réseau, puis sélectionnez <Non> dans l'écran permettant de choisir la méthode de connexion au réseau.



4 Clôture du guide de configuration

Prenez connaissance de la description dans Application Library puis sélectionner <Fin>.

5 Installation du logiciel et des pilotes

Consultez l'URL ci-dessous et téléchargez le logiciel et les pilotes du site web Canon pour votre pays/région. https://global.canon/en/support/

Télécharger XXXXXXX

Exemple : Télécharger MF1643iF II

Ensuite, sur les modèles équipés d'une fonction de télécopie, configurez les réglages de télécopie. En

Fr

:S

Configuration des réglages initiaux

En

6 Configuration de la télécopie

*Ces réglages ne s'affichent pas sur les modèles non équipés d'une fonction de télécopie.

La première fois que vous sélectionnez <Fax> sur l'écran Accueil, le guide de configuration de la télécopie démarre.

Procédure de configuration

- 1. Sélectionnez < Fax> sur l'écran Accueil.
- Sélectionnez < Définir réglages immédiatement>.
- 3. Sélectionnez < Suivant>.
- **4.** Saisissez le numéro de téléphone de l'unité, puis sélectionnez <Appliquer>.
- 5. Sélectionnez < Suivant>.
- Saisissez le nom de l'unité (nom, nom de l'entreprise, etc.), puis sélectionnez <Appliquer>.
- Sélectionnez le mode de réception qui convient le mieux à la connexion de votre téléphone et à votre méthode de réception des appels.

Consultez l'illustration ci-dessous et sélectionnez <Oui> ou <Non>. Pour finir, sélectionnez <Appliquer> pour activer le mode de réception. 8. Raccordez l'appareil à une ligne téléphonique.



- **9.** Une fois le raccordement terminé, sélectionnez <Fin>.
- 10. Sélectionnez < Oui>.



Fr

Canon

i mage CLASS X MF 1643 iF II MF 1643 i II

Guía de configuración

- 1 Instrucciones importantes de seguridad
 - Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

2 Guía de configuración (este documento)

3 Guía de usuario / FAQ





Es

https://oip.manual.canon/

- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

Configuración de las opciones iniciales

Especificar las opciones básicas

Al encender el equipo por primera vez, se abre la Guía de configuración en el panel de operación. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.



- **1.** Seleccione el idioma, luego el país/región y, por último, el huso horario.
- 2. Configure la fecha/hora actual.

2 Especificar las opciones de seguridad

Especifique las opciones de seguridad básicas para evitar el acceso no autorizado al equipo.

1. Para usar la IU remota, seleccione <Sí>.

Para continuar sin utilizar la IU remota, seleccione <No> y continúe en el paso 3.

2. Para utilizar el modo de administrador del sistema, seleccione <Sí>.

- Establezca el ID del administrador del sistema y el PIN para poder configurar las opciones de funciones ampliadas y la administración de los privilegios de acceso, etc.
- Para continuar sin utilizar el modo de administrador del sistema, seleccione <No> y continúe en el paso 5.

3. Establezca el ID del administrador del sistema.

Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.

- **4.** Establezca el PIN del administrador del sistema.
 - Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
 - Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

5. Para utilizar el modo de usuario general, seleccione <Sí>.

- Establezca el PIN que deberán utilizar los usuarios generales para acceder a la IU remota.
- Para continuar sin utilizar el modo de usuario general, seleccione <No> y continúe en el paso 3.

6. Establezca el PIN de acceso a la IU remota.

- Introduzca cualquier número y seleccione <Aplicar>.
- Vuelva a introducir el mismo PIN en la pantalla siguiente para confirmarlo y seleccione <Aplicar>.

3 Especificar las opciones de red

Especifique las opciones para conectar el equipo a una red. Antes de continuar, compruebe que el ordenador y el router están correctamente conectados a la red.

Red inalámbrica

1. Compruebe el "SSID" y la "Clave de red" del router.



2. Para configurar las opciones, seleccione <Sí> en el panel de operación.

- 3. Compruebe el mensaje y seleccione <Aceptar>.
- **4.** Seleccione la red con el SSID correspondiente.
- **5.** Introduzca la contraseña (clave de red) y seleccione <Aplicar>.

Red cableada

Conecte el router a un equipo con un cable de red LAN y seleccione <No> en la pantalla para seleccionar cómo desea conectarse a la red.



4 Finalización de la Guía de configuración

Compruebe la descripción en la biblioteca de aplicaciones y seleccione <Fin>.

5 Instalación del software/ controladores

Visite la siguiente URL y descargue el software y los controladores del sitio web de Canon para su país/región. https://global.canon/en/support/

Descarga XXXXXXX

Ejemplo: Descarga MF1643iF II

Fr

Es

11

Configuración de las opciones iniciales

Er

6 Configuración de fax

* Estas opciones no aparecen en los modelos sin función de fax.

La primera vez que seleccione <Fax> en la página de inicio, se abrirá la Guía de configuración de fax.

Procedimiento de configuración

- **1.** Seleccione <Fax> en la pantalla de inicio.
- 2. Seleccione < Configurar ahora>.
- **3.** Seleccione <Siguiente>.
- **4.** Introduzca el número de teléfono de la unidad y seleccione <Aplicar>.
- **5.** Seleccione <Siguiente>.
- **6.** Introduzca el nombre de la unidad (nombre y nombre de empresa, etc.) y seleccione <Aplicar>.
- 7. Seleccione el modo de recepción más adecuado a su conexión telefónica y al modo en que recibe llamadas.

Consulte la siguiente ilustración y seleccione <Sí> o <No>. Por último, seleccione <Aplicar> para establecer el modo de recepción.

8. Conecte el equipo a una línea telefónica.



- **9.** Cuando haya completado la conexión, seleccione <Fin>.
- **10.** Seleccione <Sí>.











CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON U.S.A., INC. One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

CANON CANADA INC. 8000 Mississauga Road Brampton ON L6Y 5Z7, Canada

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands (See http://www.canon-europe.com/ for details on your regional dealer)

CANON AUSTRALIA PTY LTD Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

CANON SINGAPORE PTE LTD 1 Fusionopolis Place, #15-10, Galaxis, Singapore 138522



PRINTED IN XXXXX Imprimé XXX XXXXX