

MF113w / MF112

# Guía de usuario

USRMA-3143-00 2018-08 es

Copyright CANON INC. 2018

# Índice

Configuración	2
Funciones principales	
Preparativos necesarios antes del uso	4
Prevención de acceso no autorizado	5
Configurar usando la guía de configuración	
Configurar la fecha/hora	ç
Configurar el entorno de red	11
Selección de LAN con cable o LAN inalámbrica	
Conexión a una LAN con cable	
Conexión a una red LAN inalámbrica	15
Configuración de la conexión utilizando el modo de Botón pulsador WPS	
Configuración de la conexión utilizando el modo PIN WPS	
Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico	
Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas	
Consulta del SSID y la clave de red	
Configuración de direcciones IP	
Configuración de la dirección IPv4	
Configuración de direcciones IPv6	
Visualización de las opciones de red	
Configurar opciones de comunicación con un ordenador	
Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD	
Configuración de los puertos de la impresora	41
Configuración del servidor de impresión	
Configuración del equipo para su entorno de red	
Configuración de las opciones de Ethernet	
Cambios en la unidad máxima de transmisión	
Configuración de un tiempo de espera para conectarse a una red	52
Configuración de DNS	
Supervisión y control del equipo con SNMP	57
Configuración de SNTP	61
Instalar controladores	
Configuración de las opciones de lectura	64
Preparativos para utilizar el equipo como escáner	65

# 

Partes y sus funciones	
Parte delantera	71
Parte trasera	
Casete	
Panel de control	75
Encender el equipo	
Apagar el equipo	

Uso del panel de control	79
Pantallas básicas	80
Pantalla Inicio	81
Pantalla <monitor de="" estado=""></monitor>	82
Visualización de mensajes	83
Operaciones básicas	84
Introducción de texto	86
Colocación de originales	87
Cargar papel	89
Carga de papel en el casete	91
Carga de sobres	
Carga de papel preimpreso	97
Especificación del tamaño y tipo de papel	
Especificación del tamaño y tipo de papel en el casete	
Registro de un tamaño de papel personalizado	100
Limitación de los tamaños de papel mostrados	101
Personalización de la pantalla	102
Personalización de la pantalla Inicio	103
Cambiar las opciones prefijadas de las funciones	104
Paso al modo de reposo	105

Copia	107
Operaciones de copia básicas	108
Cancelación de copias	111
Comprobación del estado de copia	112

Ν	lejorar y ajustar la calidad de la copia	113
	Seleccionar el tipo de original para copiar	114
	Ajustar la nitidez para copiar (Nitidez)	115
F	unciones de copia útiles	116
	Copia de varios documentos en una hoja (N en 1)	117
	Clasificación de las copias por página	118
	Realizar copias de carné	119

Impresión	
Impresión desde un ordenador	122
Cancelación de impresiones	124
Consulta del estado y el registro de impresión	126

Le	ctura	129
	Operaciones básicas para escanear originales	130
	Escaneado y guardado en un ordenador	131
	Lectura utilizando la tecla de acceso directo	133
	Cancelar el envío de documentos	136
	Utilizar su ordenador para escanear (Lectura de ordenador)	137

Escanear documentos desde una aplicación	138
Uso de la ScanGear MF	140

# 

onectar con dispositivos móviles	
Conexión mediante un router de LAN inalámbrico (conexión LAN)14	44
Conectar directamente (Modo de punto de acceso)14	45
Utilizar el equipo a través de aplicaciones	48
Utilización de AirPrint	
Impresión con AirPrint	54
Escaneado con AirPrint	57
Si no se puede utilizar AirPrint	59
Utilización de Google Cloud Print	60
Gestión del equipo por control remoto	62

lministración del equipo	164
Configuración de los privilegios de acceso	166
Configuración del PIN del administrador del sistema	167
Configuración de un PIN para la IU remota	
Configurar la configuración de seguridad de la red	171
Restricción de la comunicación utilizando firewalls	173
Especificación de direcciones IP para las opciones de firewall	174
Especificación de direcciones MAC para la configuración de firewall	177
Cambios en los números de puerto	179
Configuración de un proxy	180
Configurar la clave y el certificado para TLS	182
Generar la clave y el certificado para comunicación de red	
Generar una clave y una solicitud de firma de certificado (CSR)	187
Registrar la clave y el certificado para comunicación de red	190
Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X	192
Restricción de las funciones del equipo	
Restricción de las funciones USB	197
Deshabilitación de la comunicación HTTP	198
Deshabilitación de la IU Remota	199
Gestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)	200
Inicio de la IU remota	201
Consulta del estado y los registros	204
Configuración de las opciones de menú desde la IU remota	208
Actualización del firmware	211
Inicialización de la configuración	

Lista del menú de configuración	. 217
<opciones de="" red=""></opciones>	. 218
<preferencias></preferencias>	. 228

<opciones de="" temporizador=""></opciones>	. 232
<opciones copia="" de=""></opciones>	. 236
<opciones de="" lectura=""></opciones>	. 238
- <opciones de="" impresora=""></opciones>	. 240
<ajuste mantenimiento=""></ajuste>	242
<opciones de="" del="" gestión="" sistema=""></opciones>	. 247

# Mantenimiento

antenimiento	256
Limpieza periódica	258
Limpieza del exterior	259
Limpieza del cristal de la platina	260
Limpieza de la unidad de fijación	261
Sustitución del cartucho de tóner	262
Sustitución del cartucho de tambor	265
Consultar la cantidad restante de consumibles	269
Reubicación del equipo	270
Visualización del valor del contador	272
Impresión de informes y listas	273
Consumibles	275

# 

Problemas comunes	281
Problemas de instalación/configuración 2	282
Problemas al imprimir/copiar	286
Si no puede imprimir correctamente	289
Los resultados de impresión no son satisfactorios 2	291
El papel se ondula o se curva	300
El papel se introduce incorrectamente	302
Aparece un mensaje o un número que empieza por "#" (un código de error)	303
Soluciones para los mensajes	304
Soluciones para los códigos de error	314
Eliminación de atascos de papel	315
Atascos de papel dentro del equipo	316
Cuando no puede solucionarse un problema	320

A	Apéndice	322
	Software de terceros	323
	Información destacada sobre las funciones	324
	Respeto al medio ambiente y ahorros	325
	Mejoras en la eficiencia	326
	Mundo digital	327
	Otras funciones	329
	Especificaciones	331
	Unidad principal	332

Papel disponible	335
Función de escaneado	
Funciones de impresora	
Funciones de gestión	
Entorno del sistema	
Entorno de red	
Manuales y su contenido	
Uso de la Guía de usuario	
Diseño de la pantalla de laGuía de usuario	
Visualización de la Guía de usuario	
Operaciones básicas de Windows	
Aviso	

Configuración	2
Funciones principales	3
Preparativos necesarios antes del uso	4
Prevención de acceso no autorizado	5
Configurar usando la guía de configuración	7
Configurar la fecha/hora	9
Configurar el entorno de red	11
Selección de LAN con cable o LAN inalámbrica	13
Conexión a una LAN con cable	14
Conexión a una red LAN inalámbrica	15
Configuración de la conexión utilizando el modo de Botón pulsador WPS	17
Configuración de la conexión utilizando el modo PIN WPS	19
Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico	21
Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas	24
Consulta del SSID y la clave de red	27
Configuración de direcciones IP	28
Configuración de la dirección IPv4	29
Configuración de direcciones IPv6	32
Visualización de las opciones de red	35
Configurar opciones de comunicación con un ordenador	37
Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD	38
Configuración de los puertos de la impresora	41
Configuración del servidor de impresión	45
Configuración del equipo para su entorno de red	48
Configuración de las opciones de Ethernet	49
Cambios en la unidad máxima de transmisión	51
Configuración de un tiempo de espera para conectarse a una red	52
Configuración de DNS	53
Supervisión y control del equipo con SNMP	57
Configuración de SNTP	61
Instalar controladores	63
Configuración de las opciones de lectura	64
Preparativos para utilizar el equipo como escáner	65

37KL-000

Antes de utilizar las funciones del equipo hay que configurar las condiciones ambientales. Primero compruebe la secuencia requerida para instalar el equipo y, a continuación, realice la configuración. **Preparativos necesarios antes del uso(P. 4)** 

# NOTA

• Las funciones que vienen instaladas en el equipo varían dependiendo del modelo que haya adquirido. Antes de utilizarlo, consulte **©Funciones principales(P. 3)** y compruebe las funciones que hay disponibles.

### Configuración inicial del equipo (Guía de configuración)

 Siguiendo la guía que aparece en pantalla, podrá realizar fácilmente la configuración inicial del equipo y establecer las opciones que son necesarias para utilizarlo, tales como la fecha, la hora y las opciones de red.
 Configurar usando la guía de configuración(P. 7)

# **Funciones principales**

37KL-001

En este manual se describen todas las funciones del modelo que usted ha adquirido. Antes de empezar compruebe las funciones que están disponibles en el modelo que ha adquirido.



🖌 : con función 🛛 — : sin función

Función	MF113w	MF112
Соріа	✓	<
Impresión	✓	<
Fax		
Lectura	✓	<
Impresión a doble cara	_	
Conexión de red LAN con cable	$\checkmark$	_
Conexión de red LAN inalámbrica	✓	_
IU remota	✓	_
Claves y certificados	$\checkmark$	_
Vinculación con dispositivos móviles	$\checkmark$	

# ΝΟΤΑ

• Para saber qué tipos de controlador hay disponibles, consulte el CD-ROM/DVD-ROM proporcionado con el equipo, o bien el sitio web de Canon (http://www.canon.com/).

# VÍNCULOS

**OVisualización de la Guía de usuario(P. 347)** 

# Preparativos necesarios antes del uso

37KL-002

Instale el equipo siguiendo los pasos del 1 al 4 por ese orden. Para obtener más información sobre un paso en concreto, haga clic en el vínculo para dirigirse a la sección correspondiente. Asimismo, para utilizar el equipo con seguridad, consulte también **Prevención de acceso no autorizado(P. 5)**.



# Configuración desde la IU remota

• Si están terminadas las opciones del entorno de red, también podrá configurar el equipo desde un ordenador a través de la IU remota. **Inicio de la IU remota(P. 201)** 

# Prevención de acceso no autorizado

#### 37KL-003

En esta sección se describen las medidas de seguridad acerca de cómo impedir el acceso no autorizado desde la red externa. Se trata de información de lectura obligatoria para todos los usuarios y administradores antes de utilizar el equipo, otras impresoras y equipos multifunción conectados a la red. En los últimos años, una impresora/un equipo multifunción conectados a la red pueden ofrecerle una amplia variedad de funciones útiles, como pueden ser imprimir desde un ordenador, operar desde un ordenador utilizando la función remota y enviar documentos escaneados a través de Internet. Por otro lado, es esencial adoptar medidas de seguridad para reducir los riesgos de fugas de información ya que la impresora/el equipo multifunción han quedado más expuestos a amenazas como, por ejemplo, el acceso no autorizado y el robo cuando están conectados a la red. En esta sección se explican las opciones necesarias que deberá especificar para evitar el acceso no autorizado antes de utilizar una impresora/un equipo multifunción conectados a la red.

#### Medidas de seguridad para impedir el acceso no autorizado desde la red externa

- Asignación de una dirección IP privada(P. 5)
- OUtilización de un firewall para restringir la transmisión(P. 6)
- Especificación de la comunicación cifrada TLS(P. 6)

Configuración de un PIN para gestionar información almacenada en el equipo(P. 6)

# Asignación de una dirección IP privada

Una dirección IP es una etiqueta numérica asignada a cada dispositivo que participa en una red informática. Una "dirección IP global" se utiliza para la conexión de comunicación a Internet, y una "dirección IP privada" se emplea para la comunicación dentro de una red de área local, como puede ser una red LAN dentro de la empresa. Si se asigna una dirección IP global, su impresora/equipo multifunción estarán abiertos al público y podrá accederse a ellos a través de Internet. Así pues, el riesgo de fugas de información debido a acceso no autorizado desde la red externa aumenta. Por otro lado, si se asigna una dirección IP privada, su impresora/equipo multifunción estarán cerrados a una red de área local y únicamente se podrá acceder a ellos por parte de los usuarios de su red de área local, por ejemplo una red LAN dentro de la empresa.



**Dirección IP global** Se puede acceder desde la red externa



**Dirección IP privada** Podrá accederse a la misma por parte de los usuarios dentro de una red de área local

Básicamente, asigne una dirección IP privada a su impresora/equipo multifunción. Asegúrese de confirmar si la dirección IP asignada a la impresora/el equipo multifunción que está utilizando es una dirección IP privada o no. Una dirección IP privada se encontrará dentro de uno de los rangos siguientes.

#### Rangos para direcciones IP privadas

- De 10.0.0.0 a 10.255.255.255
- De 172.16.0.0 a 172.31.255.255
- De 192.168.0.0 a 192.168.255.255

Para obtener información acerca de cómo confirmar la dirección IP, consulte **Configuración de la dirección IPv4(P. 29)**.



• Si se asigna una dirección IP global a una impresora/un equipo multifunción, podrá crear un entorno de red para reducir el riesgo de acceso no autorizado mediante la instalación del software de seguridad, como puede ser un firewall que impida el acceso desde redes externas. Si desea asignar una dirección IP global y utilizar una impresora/un equipo multifunción, póngase en contacto con su administrador de red.

# Utilización de un firewall para restringir la transmisión

Un firewall es un sistema que impide el acceso no autorizado desde redes externas y protege frente a ataques/ intrusiones a una red de área local. Podrá utilizar un firewall en su entorno de red para bloquear el acceso desde una red externa que pudiera aparecer como peligrosa restringiendo la comunicación desde la dirección IP especificada de la red externa. La función instalada en una impresora/un equipo multifunción de Canon le permite configurar el filtro de direcciones IP. Para obtener información acerca de cómo instalar un filtro de direcciones IP, consulte **S Especificación de direcciones IP para las opciones de firewall(P. 174)**.

# Especificación de la comunicación cifrada TLS

Para obtener información sobre la función de comunicación cifrada TLS, consulte **Configurar la configuración de** seguridad de la red(P. 171), y para los procedimientos a especificar, consulte **Configurar la clave y el certificado** para TLS(P. 182).

# Configuración de un PIN para gestionar información almacenada en el equipo

Si un tercero malintencionado intentara obtener acceso no autorizado a una impresora/un equipo multifunción, la configuración de un PIN para la información almacenada en el equipo reducirá el riesgo de fugas de información. Las impresoras/los equipos multifunción de Canon le permiten proteger diversos tipos de información estableciendo un PIN.

### Configuración de un PIN para cada función

- Configuración de un PIN para utilizar la IU Remota
   Para obtener más información, consulte Configuración de un PIN para la IU remota(P. 169).
- Configuración de un PIN para las opciones del administrador del sistema
   Para obtener más información, consulte Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167).

Arriba se presentan varios ejemplos de medidas de seguridad para impedir el acceso no autorizado. Para obtener más información sobre otras medidas de seguridad, consulte **Administración del equipo(P. 164)** y adopte las medidas de seguridad necesarias para evitar el acceso no autorizado en función de su entorno.

# Configurar usando la guía de configuración

#### 37KL-004

Al encender el equipo por primera vez ( **CEncender el equipo(P. 77)**), se abre la guía de configuración para ayudarle a configurar las opciones iniciales del equipo a través de la guía en pantalla. En la Guía de configuración, las pantallas de configuración aparecen en el orden siguiente.

Paso 1	Configurar el idioma de la pantalla y el país o región
	Establezca el idioma que se mostrará en la pantalla del panel de control o en los informes, así como el país o región donde se utilizará el equipo.
	1 Seleccione un idioma.
	2 Seleccione un país o región.
Paso 2	Configurar la fecha y la hora
	Ajuste la fecha y la hora del equipo.
	1 Seleccione una zona horaria.
	NOTA:
	¿Qué es UTC?
	<ul> <li>El Tiempo universal coordinado (UTC) es el estándar horario principal a través del cual el mundo regula los relojes y la hora. El ajuste de la zona horaria UTC correcto se requiere para las comunicaciones a través de Internet.</li> </ul>
	2 Introduzca la fecha y la hora, y pulse or .
Paso 3	Configurar las medidas de protección del acceso
	Establezca un PIN para acceder a la IU remota. Dado que la IU remota sirve para cambiar las opciones del equipo desde un ordenador, se recomienda establecer un PIN.
	1 Seleccione <sí>.</sí>
	<ul> <li>Si selecciona <no>, no se establecerá ningún PIN y la Guía de configuración saltará al paso 4.</no></li> </ul>
	<ul> <li>También podrá establecer las medidas de protección del acceso de la IU remota más tarde.</li> <li>Configuración de un PIN para la III remota(P. 169)</li> </ul>
	<ul> <li>Introduzca el PIN y, a continuación, seleccione <aplicar>.</aplicar></li> </ul>
	3 Introduzca el mismo PIN y, a continuación, seleccione <aplicar>.</aplicar>
Paso 4	Configurar la LAN inalámbrica
Fa30 4	Configure las opciones para conectarse a la red a través de la LAN inalámbrica.
	1 Seleccione <sí>.</sí>
	<ul> <li>Seleccione <no> para finalizar la Guía de configuración sin configurar las opciones de la red LAN inalámbrica. Lea el mensaje mostrado y pulse oc.</no></li> </ul>
	2 Seleccione <aceptar>.</aceptar>
	<b>3</b> Seleccione el método de configuración.

Para obtener más información sobre las opciones de red inalámbrica, consulte
 Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15) .

4 Lea el mensaje mostrado, y pulse or .

🖦 Al finalizar la Guía de configuración aparece la pantalla Inicio.

<b>∆</b> Inicio	(†
Copiar	
Leer	
Opciones de papel	

# Configurar la fecha/hora

37KL-005

Establezca la fecha y la hora del equipo. La fecha y la hora se utilizan como referencia para las funciones que especifican la hora y, por tanto, hay que configurarlas con precisión.

Configurar la zona horaria(P. 9)
 Configurar la fecha y la hora actuales(P. 9)
 Configurar el horario de verano(P. 10)

# Configurar la zona horaria

Si se modifica la opción de la zona horaria, los valores establecidos en <Ajustes de fecha/hora actuales> también se modificarán.

Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

2 Seleccione <Opciones de temporizador> > <Ajustes de fecha/hora> > <Zona horaria>.

### **3** Seleccione la zona horaria.



# NOTA

# ¿Qué es UTC?

• El Tiempo Universal Coordinado (UTC) es el principal estándar horario con el que se regulan los relojes y la hora en el mundo. Hay diferencias horarias en función del país o del área donde se utilice el equipo. Es necesario ajustar correctamente la zona horaria UTC para las comunicaciones a través de Internet.

# Configurar la fecha y la hora actuales

**1** Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. **O**Pantalla Inicio(P. 81)

2 Seleccione <Opciones de temporizador> ► <Ajustes de fecha/hora> ► <Ajustes de fecha/hora actuales>.

# **3** Introduzca la fecha y la hora.

Utilice ◀ o ▶ para mover el cursor e introduzca la fecha y la hora usando ▲ o ▼.



# **IMPORTANTE**

• Configure <Zona horaria> antes de configurar la fecha y la hora actuales. Si la opción <Zona horaria> se modifica más tarde, la fecha y la hora actuales también se modificarán.

# ΝΟΤΑ

Es posible cambiar tanto el formato de la fecha como el de la hora.

 Formato de fecha>(P. 232)

 Formato de hora>(P. 232)

# Configurar el horario de verano

Si el horario de verano está habilitado, especifique las fechas de inicio y finalización del horario de verano.

- Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)
- 2 Seleccione <Opciones de temporizador> ► <Ajustes de fecha/hora> ► <Opciones de horario de verano>.
- 3 Seleccione <Off> u <On> en <Horario de verano>.
- Cuando seleccione <On>, continúe con el paso 4.
- 4 Establezca el mes y el día para la fecha de inicio y, a continuación, seleccione <Aplicar>.
- Para ajustar el día, especifique "qué día de qué semana".
- 5 Establezca el mes y el día para la fecha de finalización y, a continuación, seleccione <Aplicar>.
- Para ajustar el día, especifique "qué día de qué semana".

# NOTA

• Esta opción podría no encontrarse disponible en función del país o la región de compra.

# Configurar el entorno de red

#### 37KL-006

Al conectar el equipo a una red de área local (LAN) cableada o inalámbrica, deberá configurar una dirección IP exclusiva para la red seleccionada. Seleccione "cableada" o "inalámbrica" en función de su entorno de comunicación y sus dispositivos de red. Para obtener información sobre la configuración de la dirección IP, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el administrador de red.



# **IMPORTANTE**

• Si el equipo está conectado a una red no protegida, su información personal podría llegar a terceras personas.

# NOTA

- El equipo no puede conectarse a redes inalámbricas y cableadas al mismo tiempo.
- El equipo no incluye cable de red ni router. Debe encargarse de tener estos elementos listos según corresponda.
- Para obtener más información sobre sus dispositivos de red, consulte los manuales de instrucciones de los dispositivos o póngase en contacto con su fabricante.

### Antes de comenzar

Siga los pasos para conectar el equipo a una red.



#### Compruebe la configuración del ordenador.

- Asegúrese de que el ordenador esté correctamente conectado a la red. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones de los dispositivos que está utilizando, o póngase en contacto con los fabricantes de los dispositivos.
- Asegúrese de haber realizado la configuración de red en el ordenador. Si la red no se ha configurado correctamente, no podrá utilizar el equipo en la red, aunque realice los procedimientos que se indican a continuación.

# **NOTA:**

- En función de la red, es posible que deba cambiar la configuración del método de comunicación o el tipo de Ethernet ( Configuración de las opciones de Ethernet(P. 49) ). Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet o con el administrador de red.
- Para consultar la dirección MAC del equipo.

Visualización de la dirección MAC para LAN con cable(P. 35)
 Visualización de la dirección MAC y la información para red inalámbrica(P. 36)

 Para realizar la conexión a una red IEEE 802.1X, consulte Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X(P. 192).



Configurar opciones de comunicación con un ordenador(P. 37)
 Configuración del equipo para su entorno de red(P. 48)

# Selección de LAN con cable o LAN inalámbrica

#### 37KL-007

Cuando decida si desea utilizar una red LAN con cable o inalámbrica para conectar el equipo al ordenador, seleccione red LAN con cable o LAN inalámbrica utilizando el panel de control. Tenga en cuenta que si cambia la opción de <LAN con cable> a <LAN inalámbrica> o viceversa, deberá desinstalar los controladores instalados en su ordenador para luego volver a instalarlos. Para obtener más información, consulte los manuales de los controladores correspondientes en el sitio web de manuales en línea.



- 2 Seleccione <Opciones de red>.
- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
- **3** Seleccione <Selec. LAN con cable/inalám.>.

4 Seleccione <LAN con cable> o <LAN inalámbrica>.

### VÍNCULOS

Configurar el entorno de red(P. 11)

Conexión a una LAN con cable(P. 14)

Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)

# Conexión a una LAN con cable

#### 37KL-008

Conecte el equipo a un ordenador a través de un router. Utilice un cable de red para conectar el equipo al router.



## **1** Conecte un cable de red.

- Conecte el equipo a un router utilizando un cable de red.
- Presione el conector hasta que haga clic.



# **2** Espere varios minutos.

La dirección IP se establece automáticamente.

# **NOTA:**

• Puede configurar la dirección IP manualmente. **Configuración de direcciones IP(P. 28)** 

### VÍNCULOS

Configurar el entorno de red(P. 11)

# Conexión a una red LAN inalámbrica

#### 37KL-009

Los routers inalámbricos (o los puntos de acceso) conectan el equipo a un ordenador a través de ondas de radio. Si el router inalámbrico incluye configuración Wi-Fi protegida (WPS), la configuración de red le resultará un proceso automático y sencillo. Si los dispositivos de red no admiten la configuración automática, o si desea especificar las opciones de autenticación o cifrado con mayor detalle, deberá configurar la conexión manualmente. Asegúrese de que su ordenador esté correctamente conectado a la red.



Configuración de la conexión utilizando WPS(P. 15)
 Configuración de la conexión manual(P. 16)

# **IMPORTANTE**

### Riesgo de filtración de información

• Utilice una conexión de red inalámbrica si lo considera oportuno bajo su propia responsabilidad. Si el equipo está conectado a una red no protegida, su información personal podría llegar a terceras personas, ya que las ondas de radio que se utilizan en la comunicación inalámbrica pueden llegar a lugares cercanos e incluso traspasar paredes.

#### Seguridad de red LAN inalámbrica

• La función de red LAN inalámbrica de este equipo admite WEP, WPA-PSK y WPA2-PSK. Si desea obtener información sobre las normas de seguridad inalámbrica con las que cumple su router inalámbrico, consulte los manuales de instrucciones de sus dispositivos de red o póngase en contacto con el fabricante.

# NOTA

#### Dispositivos necesarios para la conexión de red inalámbrica

• El equipo no incluye router inalámbrico. Debe encargarse de tener el router listo según corresponda.

# Configuración de la conexión utilizando WPS

Si utiliza WPS, existen dos modos distintos: el modo Botón de Comando y el modo PIN.

# Modo Botón de Comando

Localice la siguiente marca de WPS en la caja del router inalámbrico. Asimismo, asegúrese de que haya un botón WPS en el dispositivo de red. **Configuración de la conexión utilizando el modo de Botón pulsador WPS(P. 17)** 



### Modo PIN

Algunos routers WPS no admiten el modo de Botón de comando. Si el modo de código PIN WPS se menciona en la caja o en los manuales de instrucciones del dispositivo de red, configure la conexión introduciendo el código PIN. **Configuración de la conexión utilizando el modo PIN WPS(P. 19)** 

# NOTA

• Si el router inalámbrico está configurado para utilizar la autenticación WEP, es posible que no pueda configurar la conexión utilizando WPS.

# Configuración de la conexión manual

Si configura una conexión inalámbrica manualmente, puede seleccionar un router inalámbrico o introducir manualmente la información necesaria. Independientemente del método, asegúrese de contar con la información de configuración necesaria, que son el SSID y la clave de red. **Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)** 

### Selección de un router inalámbrico

Seleccione esta opción de configuración si debe configurar la conexión manualmente pero desea completar la configuración de la forma más sencilla posible. **Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)** 

### Introducción manual de la información de configuración

Si desea especificar las opciones de seguridad con mayor detalle, como por ejemplo las opciones de autenticación y cifrado, introduzca manualmente el SSID y la clave de red para configurar la conexión. **Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)** 

#### VÍNCULOS

Configurar el entorno de red(P. 11)
 Selección de LAN con cable o LAN inalámbrica(P. 13)

# Configuración de la conexión utilizando el modo de Botón pulsador WPS

37KL-00A

Si su router inalámbrico admite el modo Botón de Comando WPS, puede configurar una conexión con el botón WPS de una forma muy sencilla.

# **IMPORTANTE**

- El funcionamiento del router inalámbrico puede variar en función del dispositivo. Consulte los manuales de instrucciones del dispositivo de red para obtener ayuda.
  - Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

# 2 Seleccione <Opciones de red>.

• Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)

# 3 Seleccione <Opciones de red inalámbrica>.

- Si aparece el mensaje <¿Activar la LAN inalámbrica?>, seleccione <Sí>.
- Si aparece el mensaje <La Conexión directa se desactivará. ¿Acepta?>, seleccione <Sí>.
- **4** Lea el mensaje mostrado y seleccione <Aceptar>.
- 5 Seleccione <Modo de pulsador WPS>.
- **6** Seleccione <Sí>.

# **7** Mantenga pulsado el botón WPS en el router inalámbrico.

- El botón deberá pulsarse como máximo 2 minutos después de haber seleccionado <Sí> en el paso 6.
- En función del dispositivo de red, es posible que deba mantener pulsado el botón durante 2 segundos o más. Consulte los manuales de instrucciones del dispositivo de red para obtener ayuda.



**NOTA:** 

#### Si aparece un mensaje de error durante la configuración

• Seleccione <Cerrar> y vuelva al paso 5.

### **8** Espere hasta que aparezca el mensaje <Conectado.>.

Espere varios minutos para establecer automáticamente la dirección IP y otros elementos.

#### **IMPORTANTE:**

#### Intensidad de la señal

 Cuando existe más de un router inalámbrico para realizar la conexión, el equipo se conecta al dispositivo con la señal más intensa. La intensidad de la señal se calcula utilizando RSSI (Indicación de intensidad de señal recibida).

### **NOTA:**

- Puede configurar la dirección IP manualmente. **Configuración de direcciones IP(P. 28)**
- Mientras el equipo esté conectado a la red LAN inalámbrica, aparecerá el icono Wi-Fi en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

# NOTA

#### Reducción del consumo energético

 Podrá configurar el equipo para que entre en el <Modo de ahorro de energía> según las señales que emita el router inalámbrico. 
 <Modo de ahorro de energía> (P. 219)

#### Si la dirección IP del equipo ha cambiado

• En un entorno DHCP, la dirección IP del equipo puede modificarse automáticamente. Si esto ocurre, la conexión se mantendrá siempre que el equipo y el ordenador pertenezcan a la misma subred.

#### VÍNCULOS

Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)

# Configuración de la conexión utilizando el modo PIN WPS

37KL-00C

Si su router inalámbrico admite el modo PIN WPS, genere un código PIN con el equipo y registre el código en el dispositivo de red.

# **IMPORTANTE**

• El funcionamiento del router inalámbrico puede variar en función del dispositivo. Consulte los manuales de instrucciones del dispositivo de red para obtener ayuda.



- Acceda a su router inalámbrico desde un ordenador y visualice la pantalla para entrar en el modo PIN WPS.
- Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones del dispositivo de red.

# Desde el panel de control

**2** Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. **D**Pantalla Inicio(P. 81)

### **3** Seleccione <Opciones de red>.

Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)



- Si aparece el mensaje <¿Activar la LAN inalámbrica?>, seleccione <Sí>.
- Si aparece el mensaje <La Conexión directa se desactivará. ¿Acepta?>, seleccione <Sí>.
- **5** Lea el mensaje mostrado y seleccione <Aceptar>.
- 6 Seleccione <Modo de código PIN WPS>.

### **7** Seleccione <Sí>.

👐 Se genera el código PIN y se muestra en la pantalla.

뢷) Desde un ordenador

# 8 Registre el código PIN generado en el router inalámbrico.

- Registre el código PIN en la pantalla de configuración que aparece en el paso 1.
- El código PIN debe registrarse como máximo 10 minutos después de haberse seleccionado <Sí> en el paso 7.

### **NOTA:**

#### Si aparece un mensaje de error durante la configuración

• Seleccione <Cerrar> y vuelva al paso 6.

### ) Desde el panel de control

### Espere hasta que aparezca el mensaje <Conectado.>.

Bespere varios minutos para establecer automáticamente la dirección IP y otros elementos.

# **IMPORTANTE:**

#### Intensidad de la señal

 Cuando existe más de un router inalámbrico para realizar la conexión, el equipo se conecta al dispositivo con la señal más intensa. La intensidad de la señal se calcula utilizando RSSI (Indicación de intensidad de señal recibida).

### **NOTA:**

- Puede configurar la dirección IP manualmente. Configuración de direcciones IP(P. 28)
- Mientras el equipo esté conectado a la red LAN inalámbrica, aparecerá el icono Wi-Fi en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

# NOTA

#### Reducción del consumo energético

• Podrá configurar el equipo para que entre en el <Modo de ahorro de energía> según las señales que emita el router inalámbrico. **C**<**Modo de ahorro de energía> (P. 219)** 

#### Si la dirección IP del equipo ha cambiado

• En un entorno DHCP, la dirección IP del equipo puede modificarse automáticamente. Si esto ocurre, la conexión se mantendrá siempre que el equipo y el ordenador pertenezcan a la misma subred.

#### VÍNCULOS

Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)

# Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico

37KL-00E

Puede buscar los routers inalámbricos (o los puntos de acceso) disponibles para la conexión y seleccionar uno en la pantalla del equipo. Para la clave de red, introduzca una clave WEP o PSK. Antes de seleccionar un router inalámbrico, consulte y anote la información de configuración necesaria, incluyendo el SSID y la clave de red ( **Consulta del SSID** y la clave de red y la cla

# NOTA

# **Opciones de seguridad**

 Si la conexión inalámbrica se configura seleccionando un router inalámbrico, el método de autenticación WEP se establece en <Sistema abierto> o el método de cifrado WPA/WPA2 se establece en <Auto> (AES-CCMP o TKIP). Si desea seleccionar <Clave compartida> en la autenticación WEP o <AES-CCMP> en el cifrado WPA/WPA2, debe configurar la conexión en <Introducir manualmente>. Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)

**1** Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. **O**Pantalla Inicio(P. 81)

# 2 Seleccione <Opciones de red>.

Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)

# **3** Seleccione <Opciones de red inalámbrica>.

- Si aparece el mensaje <¿Activar la LAN inalámbrica?>, seleccione <Sí>.
- Si aparece el mensaje <La Conexión directa se desactivará. ¿Acepta?>, seleccione <Sí>.

4 Lea el mensaje mostrado y seleccione <Aceptar>.

**5** Seleccione <Opciones de SSID>.

### **5** Seleccione <Selec. punto de acceso>.

🗰 El equipo comenzará a buscar los routers inalámbricos disponibles.

# **NOTA:**

- Si aparece un mensaje que le indica que no se encuentra ningún punto de acceso, consulte **Soluciones** para los mensajes(P. 304) .
- 7 Seleccione un router de red inalámbrico.

• Seleccione el router cuyo SSID coincida con el que tiene anotado y pulse 💽 .

Sel	ec.	punto	de	acceso
( T <sub>i</sub>	SS:	ID_01		n (
Ta	SS:	ID_02		
Ϋ́́ι	SS:	ID_03		1
T.	SS:	ID_04		

# **NOTA:**

#### Si no se encuentra el router inalámbrico

• Compruebe si el equipo está correctamente instalado y listo para conectarse a la red. **Problemas de** instalación/configuración(P. 282)

### 8 Introduzca la clave de red que tenga anotada.

- Introduzca la clave de red y seleccione <Aplicar>.
- Para obtener información sobre cómo introducir el texto, consulte **DIntroducción de texto(P. 86)**.

**9** Seleccione <Sí>.

# **NOTA:**

#### Si aparece un mensaje de error durante la configuración

• Seleccione <Cerrar>, compruebe si la clave de red es correcta y vuelva al paso 5.

# **10** Espere hasta que aparezca el mensaje <Conectado.>.

Espere varios minutos para establecer automáticamente la dirección IP y otros elementos.

# **IMPORTANTE:**

#### Intensidad de la señal

• Cuando existe más de un router inalámbrico para realizar la conexión, el equipo se conecta al dispositivo con la señal más intensa. La intensidad de la señal se calcula utilizando RSSI (Indicación de intensidad de señal recibida).

# **NOTA:**

- Puede configurar la dirección IP manualmente. Configuración de direcciones IP(P. 28)
- Mientras el equipo esté conectado a la red LAN inalámbrica, aparecerá el icono Wi-Fi en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

# NOTA

#### Reducción del consumo energético

• Podrá configurar el equipo para que entre en el <Modo de ahorro de energía> según las señales que emita el router inalámbrico. <br/>

#### Si la dirección IP del equipo ha cambiado

• En un entorno DHCP, la dirección IP del equipo puede modificarse automáticamente. Si esto ocurre, la conexión se mantendrá siempre que el equipo y el ordenador pertenezcan a la misma subred.

# VÍNCULOS

### Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)

# Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas

37KL-00F

Si desea especificar las opciones de seguridad con mayor detalle o no puede establecer la conexión inalámbrica utilizando otros procedimientos, introduzca manualmente toda la información necesaria para la conexión de red inalámbrica. Antes de especificar las opciones detalladas, consulte y anote la información necesaria, incluyendo el SSID, la clave de red y los protocolos de seguridad inalámbrica. **©Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)** 

- Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. OPantalla Inicio(P. 81)
- 2 Seleccione <Opciones de red>.
- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto.
   Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)

# **3** Seleccione <Opciones de red inalámbrica>.

- Si aparece el mensaje <¿Activar la LAN inalámbrica?>, seleccione <Sí>.
- Si aparece el mensaje <La Conexión directa se desactivará. ¿Acepta?>, seleccione <Sí>.
- **4** Lea el mensaje mostrado y seleccione <Aceptar>.
- 5 Seleccione <Opciones de SSID> > <Introducir manualmente>.

# 🔓 Introduzca el SSID que tenga anotado.

- Introduzca el SSID y seleccione <Aplicar>.
- Para obtener información sobre cómo introducir el texto, consulte **DIntroducción de texto(P. 86)**.

# **7** Especifique las opciones de seguridad en base a la información anotada.

• Si no necesita especificar opciones de seguridad, seleccione <Ninguna>.

Opciones de seguridad
Ninguna
WEP
WPA/WPA2-PSK

### Uso de WEP

- 1 Seleccione <WEP>.
- 2 Seleccione un método de autenticación.

Autenticación 802.11 Sistema abierto Clave compartida

#### <Sistema abierto>

Configura la autenticación del sistema abierto, que también se denomina "autenticación abierta".

#### <Clave compartida>

Utiliza la clave WEP como contraseña.

### **NOTA:**

#### Cuando se seleccione <Sistema abierto>

- Al realizar la conexión a una red LAN inalámbrica, el equipo producirá un error de autenticación si la autenticación de la clave compartida está establecida en el router inalámbrico. Si esto sucede, el equipo cambiará automáticamente la opción a <Clave compartida> y reintentará la conexión.
- 3 Seleccione la clave WEP que desee editar.
  - Seleccione <Editar clave WEP> > Clave WEP (de 1 a 4).
  - Es posible registrar hasta cuatro claves WEP.
- 4 Introduzca la clave de red que tenga anotada.
  - Introduzca la clave de red y seleccione <Aplicar>.
- 5 Seleccione la clave WEP que desee.
  - Seleccione <Selecc. clave WEP> > seleccione la clave WEP que haya editado.

#### Uso de WPA-PSK o WPA2-PSK

- 1 Seleccione <WPA/WPA2-PSK>.
- 2 Seleccione un método de cifrado.



#### <Auto>

Configura el equipo para que seleccione automáticamente AES-CCMP o TKIP para coincidir con el ajuste del router inalámbrico.

#### <AES-CCMP>

Configura AES-CCMP como método de cifrado.

- 3 Introduzca la clave de red que tenga anotada.
  - Introduzca la clave de red y seleccione <Aplicar>.



# **NOTA:**

Si aparece un mensaje de error durante la configuración

• Seleccione <Cerrar>, compruebe si las opciones especificadas son correctas y vuelva al paso 5.

### **9** Espere hasta que aparezca el mensaje <Conectado.>.

Espere varios minutos para establecer automáticamente la dirección IP y otros elementos.

### **IMPORTANTE:**

#### Intensidad de la señal

 Cuando existe más de un router inalámbrico para realizar la conexión, el equipo se conecta al dispositivo con la señal más intensa. La intensidad de la señal se calcula utilizando RSSI (Indicación de intensidad de señal recibida).

# **NOTA:**

- Puede configurar la dirección IP manualmente. **Configuración de direcciones IP(P. 28)**
- Mientras el equipo esté conectado a la red LAN inalámbrica, aparecerá el icono Wi-Fi en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

# ΝΟΤΑ

#### Reducción del consumo energético

• Podrá configurar el equipo para que entre en el <Modo de ahorro de energía> según las señales que emita el router inalámbrico. **C**<**Modo de ahorro de energía> (P. 219)** 

#### Si la dirección IP del equipo ha cambiado

• En un entorno DHCP, la dirección IP del equipo puede modificarse automáticamente. Si esto ocurre, la conexión se mantendrá siempre que el equipo y el ordenador pertenezcan a la misma subred.

### VÍNCULOS

Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)

# Consulta del SSID y la clave de red

Al configurar manualmente una conexión inalámbrica, debe especificar el SSID y la clave de red de su router inalámbrico. El SSID y la clave de red pueden indicarse en estos dispositivos de red. Consulte los dispositivos y anote la información necesaria antes de configurar la conexión. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones de los dispositivos de red o póngase en contacto con su fabricante.

SSID	Nombre asignado para identificar una red inalámbrica específica. Entre algunos de los otros términos que se utilizan para SSID se incluyen "nombre del punto de acceso" y "nombre de la red".
Clave de red	Palabra clave o contraseña que se utiliza para cifrar datos o autenticar una red. Entre algunos de los otros términos que se utilizan para la clave de red se incluyen "clave de cifrado", "clave WEP", "frase de contraseña WPA/WPA2" y "clave precompartida (PSK)".
Protocolos de seguridad inalámbrica (autenticación/ cifrado)	<ul> <li>Al configurar manualmente una conexión inalámbrica especificando las opciones detalladas, debe especificar las opciones de seguridad. Compruebe la siguiente información:</li> <li>Tipos de seguridad (WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK)</li> <li>Método de autenticación (Sistema abierto/Clave compartida)</li> <li>Método de cifrado (TKIP/AES-CCMP)</li> </ul>

### Consulta del SSID y la clave de red desde un ordenador

El SSID o la clave de red pueden modificarse. Si no conoce el SSID o la clave de red, puede consultarlos utilizando el "Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant". Descárguese el "Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant" desde el sitio web de Canon (http://www.canon.com/) y ábralo desde un ordenador conectado a una LAN inalámbrica.

# NOTA

• Si no se muestra en la pantalla el punto de acceso después de abrir el "Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant", verifique si se completó la configuración tanto en el ordenador como en el router de LAN inalámbrica.

### VÍNCULOS

Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)

Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)

Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)

# **Configuración de direcciones IP**

#### 37KL-00J

La conexión del equipo a una red requiere una dirección IP de red única. Dispone de dos versiones de direcciones IP: IPv4 e IPv6. Configure estas opciones en función del entorno de red. Para utilizar direcciones IPv6, debe configurar correctamente las opciones de dirección IPv4.



Configuración de la dirección IPv4(P. 29)
 Configuración de direcciones IPv6(P. 32)

# Configuración de la dirección IPv4

37KL-00K



La dirección IPv4 del equipo puede asignarse automáticamente a través de un protocolo de direcciones IP dinámicas, como DHCP, o introducirse manualmente. Al conectar el equipo a una red cableada, asegúrese de que los conectores del cable de red estén firmemente insertados en los puertos ( **Conexión a una LAN con cable(P. 14)**). Puede probar la conexión de red en caso necesario.

Configuración de la dirección IPv4(P. 29)
 Pruebas de la conexión de red(P. 30)

# Configuración de la dirección IPv4

Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

### 2 Seleccione <Opciones de red>.

- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
- 3 Seleccione <Opciones de TCP/IP> > <Opciones de IPv4> > <Opciones de dirección IP>.

### Configure las opciones de la dirección IP.



#### <Obtención automática>

Seleccione esta opción para asignar automáticamente una dirección IP a través del protocolo DHCP. Si se muestra <On>, estará habilitado el direccionamiento automático.

#### <Obtener manualmente>

Seleccione esta opción para configurar las opciones de la dirección IP introduciendo manualmente una dirección IP. Para seleccionar esta opción, la asignación automática debe establecerse en <Off>.

#### <Revisar opciones>

Seleccione esta opción si desea ver las opciones de la dirección IP actual.

#### Asignación automática de una dirección IP

- 1 Seleccione < Obtención automática>.
- 2 Seleccione el protocolo.
  - Seleccione <Seleccionar protocolo> > <DHCP>.

# NOTA:

Si no desea utilizar DHCP/BOOTP/RARP para asignar una dirección IP

- Seleccione <Off>. Si selecciona <DHCP> cuando estos servicios no están disponibles, el equipo desperdiciará tiempo y recursos de comunicaciones buscando estos servicios en la red.
- 3 Compruebe que <IP automática> esté establecido en <On>.
  - Si está seleccionado <Off>, cambie la opción a <On>.
- **4** Seleccione <Aplicar>.

# NOTA:

• Las direcciones IP asignadas a través de DHCP sustituyen a la dirección obtenida a través de IP automática.

#### Introducción manual de una dirección IP

- 1 Configure una opción para desactivar la obtención automática.
  - Seleccione < Obtención automática> y establezca < Seleccionar protocolo> y < IP automática> en < Off>.
- 2 Seleccione <Obtener manualmente>.
- **3** Especifique la dirección IP, la máscara de subred y la dirección de puerta de enlace (o la puerta de enlace predeterminada).
  - Introduzca estos valores en cada pantalla y seleccione <Aplicar>.
  - Para obtener información sobre cómo introducir el texto, consulte **DIntroducción de texto(P. 86)**.

# ΝΟΤΑ

#### Comprobación de las opciones correctas

Asegúrese de que la pantalla IU Remota puede mostrarse en su ordenador ( OInicio de la IU remota(P. 201)). Si un ordenador no está disponible, puede comprobar la conexión utilizando el panel de control ( OPruebas de la conexión de red(P. 30)).

# Si la dirección IP del equipo ha cambiado después de instalar el controlador de impresora

 Si se utiliza el puerto MFNP y el equipo y el ordenador están en la misma subred, se mantendrá la conexión y no será necesario añadir un puerto nuevo. Si se trata de un puerto TCP/IP estándar, deberá agregar un puerto nuevo. Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)

\*Si no sabe qué puerto se está usando, consulte **Comprobación del puerto de impresora(P. 352)** .

# Pruebas de la conexión de red

Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

### **2** Seleccione <Opciones de red>.

- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
- 3 Seleccione <Opciones de TCP/IP> > <Opciones de IPv4> > <Comando PING>.
### **4** Introduzca la dirección IPv4 de otro dispositivo de la red, y seleccione <Aplicar>.

Si se ha establecido una conexión correctamente, aparecerá <Se ha recibido respuesta del host.>.

### VÍNCULOS

Configuración de direcciones IPv6(P. 32)
 Visualización de las opciones de red(P. 35)

# Configuración de direcciones IPv6

37KL-00L



Las direcciones IPv6 del equipo pueden configurarse a través de la IU remota. Antes de configurar direcciones IPv6, compruebe las opciones de la dirección IPv4 ( **Visualización de las opciones de IPv4(P. 35)**). Debe establecer las opciones de IPv4 correctas para poder utilizar direcciones IPv6. Tenga en cuenta que la función de escaneado que utiliza el controlador de escáner o la MF Scan Utility no está disponible en los entornos IPv6. El equipo puede utilizar las siguientes direcciones IPv6:

Тіро	Descripción
Dirección de enlace local	Dirección que solo es válida en una subred o enlace y no puede utilizarse para establecer la comunicación con dispositivos más allá de un router. Cuando la función IPv6 del equipo está habilitada se configura automáticamente una dirección de enlace local.
Dirección manual	Dirección que se introduce manualmente. Cuando utilice esta dirección, especifique la longitud del prefijo y la dirección del router predeterminada.
Dirección sin estado	Dirección que se genera automáticamente utilizando la dirección MAC del equipo y el prefijo de red que anuncia el router. Las direcciones sin estado se desechan cuando se reinicia (o se enciende) el equipo.
Dirección con estado	Dirección obtenida a partir de un servidor DHCP utilizando DHCPv6.

# NOTA

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
  - **1** Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. **D**Inicio de la IU remota(P. 201)
  - 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
  - **3** Seleccione [Opciones de red] > [Opciones de TCP/IP].
  - 4 Haga clic en [Editar] en [Opciones de IPv6].
  - **5** Seleccione la casilla de verificación [Usar IPv6] y configure las opciones necesarias.



#### [Usar IPv6]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar IPv6 en el equipo. Cuando no utilice IPv6, quite la marca de la casilla de verificación.

#### [Usar dirección sin estado]

Seleccione la casilla de verificación cuando utilice una dirección sin estado. Cuando no utilice una dirección sin estado, quite la marca de la casilla de verificación.

#### [Usar dirección manual]

Cuando desee introducir manualmente una dirección IPv6, seleccione la casilla de verificación e introduzca la dirección IP, la longitud del prefijo y la dirección del router predeterminada en los cuadros de texto correspondientes.

#### [Dirección IP]

Introduzca una dirección IPv6. No podrán introducirse direcciones que empiecen por "ff" (o direcciones multidifusión) ni la dirección de bucle (::1).

#### [Longitud de prefijo]

Introduzca un número que indique cuántos bits están disponibles para la dirección de red.

#### [Dirección del enrutador prefijado]

Especifique la dirección IPv6 del router predeterminado según sea necesario. No podrán introducirse direcciones que empiecen por "ff" (o direcciones multidifusión) ni la dirección de bucle (::1).

#### [Usar DHCPv6]

Seleccione la casilla de verificación cuando utilice una dirección con estado. Cuando no utilice DHCPv6, quite la marca de la casilla de verificación.

### 🥤 Haga clic en [Aceptar].

# NOTA

#### Comprobación de las opciones correctas

 Asegúrese de que la pantalla de la IU remota pueda mostrarse en el ordenador utilizando la dirección IPv6 del equipo. Dinicio de la IU remota(P. 201)

### Selección de opciones desde el panel de control

 También es posible acceder a las opciones de IPv6 desde <Menú> en la pantalla Inicio. O<Opciones de IPv6>(P. 222)

Si la dirección IP del equipo ha cambiado después de instalar el controlador de impresora

• Tiene que añadir un puerto nuevo. Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)

### VÍNCULOS

Configuración de la dirección IPv4(P. 29)
 Visualización de las opciones de red(P. 35)

# Visualización de las opciones de red

37KL-00R

Visualización de las opciones de IPv4(P. 35)
Visualización de las opciones de IPv6(P. 35)
Visualización de la dirección MAC para LAN con cable(P. 35)
Visualización de la dirección MAC y la información para red inalámbrica(P. 36)

# ΝΟΤΑ

- La dirección IP no está correctamente configurada si aparece como "0.0.0.0".
- Si conecta el equipo a un concentrador de conmutación o a un puente podrían producirse errores de conexión aunque la dirección IP esté configurada correctamente. Este problema puede solucionarse configurando un intervalo de tiempo antes de que el equipo inicie la comunicación. Configuración de un tiempo de espera para conectarse a una red(P. 52)
- Puede imprimir la lista de las opciones de red actuales. **DLista datos de usuario(P. 273)**

### Visualización de las opciones de IPv4



<Monitor de estado> > <Información de red> > <IPv4> > Seleccione la opción para visualizar > Compruebe las opciones

# Visualización de las opciones de IPv6



<Monitor de estado> <Información de red> <IPv6> Seleccione la opción para visualizarCompruebe las opciones

# Visualización de la dirección MAC para LAN con cable

**1** Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. **O**Pantalla Inicio(P. 81)

### 2 Seleccione <Opciones de red>.

Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)

#### Seleccione <Opciones del controlador Ethernet>.

Se muestra la dirección MAC.

# Visualización de la dirección MAC y la información para red inalámbrica

Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

### Seleccione <Opciones de red>.

- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
- 3 Seleccione <Opciones de red inalámbrica>.
- 4 Lea el mensaje mostrado y seleccione <Aceptar>.
- **5** Seleccione <Información de LAN inalámbrica>.
- **6** Seleccione la opción que desee visualizar.



### **NOTA:**

Visualización de la información de seguridad

• Para visualizar la información sobre WEP y WPA/WPA2-PSK, realice el procedimiento siguiente.

<Opciones de seguridad> > Seleccione el protocolo de seguridad mostrado > Seleccione la opción que desee visualizar

Visualizar desde la pantalla <Monitor de estado>

 <Estado de LAN inalámbrica> y <Info. de errores más recientes> pueden visualizarse desde <Monitor de estado>.

<Monitor de estado> > <Información de red> > <Método de conexión de red> > <Información de conexión> > Seleccione la opción que desee visualizar

### VÍNCULOS

Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)
 Configuración de la dirección IPv4(P. 29)
 Configuración de direcciones IPv6(P. 32)
 Configuración de DNS(P. 53)

# Configurar opciones de comunicación con un ordenador

#### 37KL-00S

Especifique el protocolo y el puerto cuando utilice el equipo desde un ordenador a través de la red. Antes de configurar el equipo para imprimir desde un ordenador, realice los procedimientos de configuración básicos. Para obtener más información, consulte los manuales de los controladores correspondientes en el sitio web de manuales en línea.



Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD(P. 38)
 Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)
 Configuración del servidor de impresión(P. 45)

# NOTA

- Los protocolos que se explican aquí son reglas para proporcionar al equipo datos de documentos entre un ordenador y el equipo, y pueden seleccionarse según la finalidad de uso o el entorno de red.
- Los puertos son entradas que sirven para pasar datos entre dispositivos en red. Si ocurre un fallo de comunicación en la conexión de red, las opciones de los puertos pueden ser la causa del problema.

# Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD

37KL-00U

Configure los protocolos utilizados para imprimir documentos desde un ordenador en red.

# NOTA

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- **1** Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. **D**Inicio de la IU remota(P. 201)
- **2** Haga clic en [Configuración] en la página del portal. **O**Pantalla de la IU remota(P. 202)
- 3 Haga clic en [Opciones de red] > [Opciones de TCP/IP].
- **4** Configure los protocolos de impresión.

### Configuración de LPD o RAW

- **1** Haga clic [Editar] en [Opciones impresión LPD] u [Opciones impresión RAW].
- 2 Configure las opciones según sus necesidades.

Emp/1.011 #11009 to	as #1000 later	Al port	al Centar sesión
Configuración	Envie	r correo al adminis	tirador del sistema
Professedad	Configuración: Opciones de gestión del sistema: Opciones de red > Opciones de TCP/IP	> Editar opcione	s de impresión
Opciones de papel	LPD		
Opcinees de visuelización	Editar opciones de impresión LPD		
-,	Cambiar las siguientes apciones.	Aceptar	Concellar
Opciones de temporizador	Conference investment (ADD)		
Opciones de funciones	User Impresión LPD		
Opciones de copia			
Opciones de impresora	*		
Opciones do gustión del sistema			
Gestión del sisteme			
Opciones de red			
Opcisees de seguridad			

#### [Usar impresión LPD]

Seleccione la casilla de verificación para imprimir a través de LPD. Cuando no utilice la impresión LPD, quite la marca de la casilla de verificación.

#### [Usar impresión RAW]

Seleccione la casilla de verificación para imprimir a través de RAW. Cuando no utilice la impresión RAW, quite la marca de la casilla de verificación.

3 Haga clic en [Aceptar].

### Configuración de WSD

- 1 Haga clic en [Editar] en [Opciones de WSD].
- 2 Configure las opciones según sus necesidades.

legel and Problems	e · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Al porta	Centar sesión
Configuración	Emi	ar correo al administ	rador del sistema
Preferencias	Configuración: Opciones de gestión del sistema: Opciones de red > Opciones de TCP	P > Editor opcisees	de WSD
Opciones de papel	Editar opciones de WSD		
Opciones de visualización	Cambiar las siguientes apciones.	Acoptar	Cancelar
Opciones de temportrador	Oaciones de WSD		
Opciones de funciones	[2] Usar Impresión WSD		
Opciones de copia	😥 Usur navegación WSD		
	User lecture WSD		
Opciones de impresora	<ul> <li>User lecture de ordenador</li> </ul>		
Opciones do gestión del sistema	User detección multidifusión		
Geotión del sisteme	z		
Opciones de red			
Opcidees de expuridad			

#### [Usar impresión WSD]

Seleccione la casilla de verificación para imprimir a través de WSD. Cuando no utilice la impresión WSD, quite la marca de la casilla de verificación.

#### [Usar navegación WSD]

Seleccione la casilla de verificación para obtener información sobre el equipo desde un ordenador a través de WSD. Esta casilla de verificación se selecciona automáticamente cuando se marca la casilla de verificación [Usar impresión WSD].

#### [Usar lectura WSD]

El escaneado WSD le permite escanear documentos en un ordenador sin instalar el controlador del escáner. Marque la casilla de verificación para escanear documentos a través de WSD. Cuando no utilice el escaneado WSD, desmarque la casilla de verificación.

#### [Usar lectura de ordenador]

Marque la casilla de verificación para utilizar el escaneado WSD en el equipo con el panel de control. Esta casilla de verificación únicamente podrá seleccionarse cuando esté marcada la casilla de verificación [Usar lectura WSD]. Para realizar el escaneado, seleccione <Leer> en la pantalla Inicio y especifique un ordenador conectado con WSD como destino de escaneado ( **Escaneado y guardado en un ordenador(P. 131)** ).

#### [Usar detección multidifusión]

Seleccione la casilla de verificación para configurar el equipo de forma que conteste a los mensajes de detección multidifusión. Cuando se quite la marca de la casilla de verificación, el equipo permanecerá en el modo de reposo incluso cuando los mensajes de detección multidifusión fluyan a través de la red.

3 Haga clic en [Aceptar].

# ΝΟΤΑ

#### Selección de opciones desde el panel de control

- También es posible acceder a las opciones de LPD, RAW y WSD desde <Menú> en la pantalla Inicio.
  - Opciones impresión LPD>(P. 223)
     Opciones impresión RAW>(P. 223)
     Opciones de WSD>(P. 223)

#### Configuración de dispositivos de red WSD

Los dispositivos de red WSD pueden añadirse desde la carpeta de la impresora. Abra la carpeta de la impresora ( Visualización de la carpeta de la impresora(P. 348) ) haga clic en [Agregar un dispositivo] o [Agregar una impresora] y siga las instrucciones de la pantalla. Para obtener más información sobre cómo instalar el controlador de impresora para la red WSD, consulte los manuales de los controladores correspondientes en el sitio web de manuales en línea.

### Para cambiar el número de puerto

• Como protocolo de impresión debe utilizarse el mismo número de puerto utilizado para el equipo y el ordenador.

Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)
 Cambios en los números de puerto(P. 179)

### VÍNCULOS

Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)

# Configuración de los puertos de la impresora

37KL-00W

Los errores de impresión pueden producirse cuando la dirección IP del equipo se ha modificado, o cuando se ha añadido una impresora a través de la carpeta de la impresora de Windows. Estos errores están provocados normalmente por el uso de opciones incorrectas en los puertos de la impresora. Por ejemplo, es posible que se haya especificado un tipo de puerto o un número de puerto incorrectos. En dichas situaciones, la impresión falla porque los datos de los documentos no pueden llegar al equipo. Para solucionar este tipo de problema, configure las opciones de los puertos de la impresora en el ordenador.

# **IMPORTANTE**

- Para realizar el procedimiento siguiente, inicie una sesión en su ordenador con una cuenta de administrador.
  - 1 Abra la carpeta de la impresora. 🛇 Visualización de la carpeta de la impresora(P. 348)
  - 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador de este equipo y haga clic en [Propiedades de impresora] o en [Propiedades].
  - 3 Haga clic en la pestaña [Puertos] y configure las opciones necesarias.



#### Adición de un puerto

Si ha cambiado la dirección IP del equipo o ha seleccionado un puerto incorrecto al instalar controladores desde la carpeta de la impresora de Windows, añada uno nuevo. Hay dos tipos de puerto: "Puerto MFNP" y "Puerto TCP/IP estándar". Seleccione el tipo de cuerpo adecuado a su entorno.

Puerto MFNP (solo en entornos IPv4)	Es un puerto que permite detectar automáticamente la dirección IP del equipo. Incluso si se cambia la dirección IP del equipo, la conexión se mantiene siempre y cuando el equipo y el ordenador estén en la misma subred. No es necesario añadir un puerto nuevo cada vez que cambie la dirección IP. Si utiliza el equipo en un entorno IPv4, debería seleccionar este tipo de puerto.
	<ul> <li>IMPORTANTE:</li> <li>Solamente podrá añadir un puerto MFNP si ha instalado el controlador desde el CD-ROM/DVD-ROM suministrado, o si se ha descargado e instalado el controlador</li> </ul>
	de impresora desde el sitio web de Canon.

Puerto TCP/IP estándar	Es el puerto estándar de Windows. Si utiliza este tipo de puerto, necesita añadir un
	puerto nuevo cada vez que cambia la dirección IP del equipo. Seleccione este tipo de
	puerto si utiliza un equipo en un entorno IPv6 y si no puede anadir un puerto MFNP.

#### Adición de un puerto MFNP

- 1 Haga clic en [Agregar puerto].
- 2 Seleccione [Canon MFNP Port] en [Tipos de puerto disponibles] y haga clic en [Puerto nuevo].
- 3 Seleccione [Detección automática] y seleccione el equipo cuando se detecte y haga clic en [Siguiente].



### **NOTA:**

#### Si el equipo no se detecta

- Haga clic en [Actualizar]. Si el problema persiste, seleccione [Dirección IP] o [Dirección MAC], introduzca la dirección IP o la dirección MAC del equipo ( Visualización de las opciones de red(P. 35) ) y, a continuación, haga clic en [Siguiente].
- 4 Haga clic en [Agregar] ▶ [Finalizar].
- 5 Haga clic en [Cerrar].

#### Adición de un puerto TCP/IP estándar

- 1 Haga clic en [Agregar puerto].
- 2 Seleccione [Standard TCP/IP Port] en [Tipos de puerto disponibles] y haga clic en [Puerto nuevo].
- 3 Haga clic en [Siguiente].
- 4 Introduzca la dirección IP o el nombre DNS del equipo y haga clic en [Siguiente].
  - El [Nombre de puerto] se introduce automáticamente. Podrá cambiarlo en caso necesario.



# NOTA:

• Cuando aparezca la siguiente pantalla, siga las instrucciones de la pantalla.

No se puede identi	ción adicional acerca de puertos ficar el dapositivo.	
El dispositivo no se e	ncuentra en la red. Asegúnese de que:	
1. El dispositivo ente	encendido.	
2. La red esté conectada.		
<ol> <li>El dispositivo ente configurado correctamente.</li> <li>La dirección de la página anterior sea correcta.</li> </ol>		
<ol> <li>La dirección de la</li> </ol>	página anterior sea correcta.	
<ol> <li>c) c) c</li></ol>	pógina anteción sea correcta. correcta y realice otra búsqueda en la red regresando a la pógina anterior del e el tipo de dispositivo si está seguro de que la dirección es correcta.	
<ul> <li>a ampetitive entre 4. La dirección de la Escriba la dirección de asistente o selección</li> <li>Tipo de dispositivo</li> <li>Estándar</li> </ul>	página anterior sea correcta. correcta y realice otra búsqueda en la red regresando a la página anterior del « el bipo de dispositivo si está seguro de que la dirección es correcta. Generic Network Card •	

\*Cuando seleccione el [Tipo de dispositivo], seleccione [Canon Network Printing Device with P9100] en [Estándar].

- 5 Haga clic en [Finalizar].
- 6 Haga clic en [Cerrar].

#### Cambios en el número o tipo de puerto

Si se ha modificado el protocolo de impresión (LPD o RAW) en el equipo ( **Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD(P. 38)** ) o se ha cambiado el número de puerto ( **Cambios en los números de puerto(P. 179)** ), también deben configurarse las opciones correspondientes en el ordenador. No es necesario realizar esta operación en los puertos WSD.

#### Puerto MFNP

- 1 Haga clic en [Configurar puerto].
- 2 En [Tipo de protocolo], seleccione [RAW] o [LPR] y cambie el [Número de puerto].
- 3 Haga clic en [Aceptar].

#### Puerto TCP/IP estándar

- 1 Haga clic en [Configurar puerto].
- 2 En [Protocolo], seleccione [Raw] o [LPR].

- Si seleccionó [Raw], cambie el [Número de puerto].
- Si seleccionó [LPR], introduzca "lp" en [Nombre de cola].
- 3 Haga clic en [Aceptar].



### VÍNCULOS

Configuración del servidor de impresión(P. 45)

# Configuración del servidor de impresión

#### 37KL-00X

Con un servidor de impresión, puede reducir la carga del ordenador desde el que imprime. Gracias al servidor de impresión también es posible instalar los controladores en los ordenadores a través de la red, lo que eliminará el problema que supone instalar los controladores en cada uno de los ordenadores utilizando el CD-ROM/DVD-ROM suministrado. Para configurar un ordenador en la red como servidor de impresión, configure las opciones para compartir la impresora.

# **IMPORTANTE**

- Para realizar el procedimiento siguiente, inicie una sesión en su ordenador con una cuenta de administrador.
- Es posible que no pueda instalar controladores a través de la red en función del sistema operativo y la arquitectura de bits (32 o 64 bits) del servidor de impresión y los ordenadores cliente.
- Cuando implemente un servidor de impresión en un entorno de dominios, póngase en contacto con el administrador de red.
  - 1 Abra la carpeta de la impresora. 🛇 Visualización de la carpeta de la impresora(P. 348)
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador de impresora de este equipo y haga clic en [Propiedades de impresora] o en [Propiedades].
- 3 Haga clic en la pestaña [Compartir], seleccione [Compartir esta impresora] e introduzca el nombre compartido del equipo.



# NOTA:

• Haga clic en el botón [Cambiar opciones de uso compartido] si se muestra en la pantalla.

### **4** Instale los controladores adicionales según corresponda.

- Esta operación es necesaria si desea instalar los controladores en otros ordenadores con una arquitectura de bits diferente a través del servidor de impresión.
- 1 Haga clic en [Controladores adicionales].
- 2 Seleccione la casilla de verificación de la arquitectura de bits que estén utilizando el resto de ordenadores y haga clic en [Aceptar].



• Seleccione controladores adicionales entre las siguientes opciones, según el sistema operativo del servidor de impresión.

Servidor de impresión	Seleccione la casilla de verificación de
Sistemas operativos de 32 bits	[x64]
Sistemas operativos de 64 bits	[x86] en [Procesador]

### **NOTA:**

- Si no sabe si su sistema operativo Windows es de 32 o 64 bits, consulte Comprobación de la arquitectura de bits(P. 351).
- **3** Inserte el CD-ROM/DVD-ROM suministrado en la unidad del ordenador, haga clic en [Examinar] para especificar la carpeta que contiene los controladores y haga clic en [Aceptar].
  - Si el servidor de impresión utiliza un sistema operativo de 32 bits, seleccione las carpetas [intdrv]
     [UFRII] > [espanol] > [x64] > [Driver] del CD-ROM/DVD-ROM suministrado.
  - Si el servidor de impresión utiliza un sistema operativo de 64 bits, seleccione las carpetas [intdrv]
     [UFRII] > [espanol] > [32BIT] > [Driver] del CD-ROM/DVD-ROM suministrado.
- **4** Siga las instrucciones de la pantalla para instalar otros controladores.

5 Haga clic en [Aceptar].

Instalar los controladores en un ordenador a través del servidor de impresión

- **1** Busque la impresora compartida en el servidor de impresión. **O**Visualización de impresoras compartidas en el servidor de impresión(P. 349)
- **2** Haga doble clic en la impresora compartida.
- **3** Siga las instrucciones de la pantalla para instalar los controladores.

# VÍNCULOS

### CImpresión desde un ordenador(P. 122)

# Configuración del equipo para su entorno de red

37KL-00Y

La configuración de una red varía en función del uso previsto de dicha red. El equipo se ha diseñado para ser compatible con todas las configuraciones de red posibles, e incluye diversas tecnologías. Póngase en contacto con el administrador de red y establezca una configuración en función de su entorno de red.



- Configuración de las opciones de Ethernet(P. 49)
- Cambios en la unidad máxima de transmisión(P. 51)
- Configuración de un tiempo de espera para conectarse a una red(P. 52)
- Configuración de DNS(P. 53)
- Supervisión y control del equipo con SNMP(P. 57)
- Configuración de SNTP(P. 61)

# Configuración de las opciones de Ethernet

37KL-010



Ethernet es un estándar de comunicación de datos en una red de área local (LAN). Puede configurar el modo de comunicación y el tipo de Ethernet. En general, el equipo puede utilizarse sin cambiar los predeterminados ( **O**<**Opciones del controlador Ethernet>(P. 226)**), pero puede cambiar estas opciones para adaptarlas a su entorno de red.

1 Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. OPantalla Inicio(P. 81)

### **2** Seleccione <Opciones de red>.

- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
- 3 Seleccione <Opciones del controlador Ethernet> > <Autodetectar>.
- **4** Seleccione si desea configurar las opciones de Ethernet automática o manualmente.
- Si está activada la detección automática, el equipo detectará y establecerá automáticamente el modo de comunicación y el tipo de Ethernet que pueden utilizarse.



Configuración de las opciones de Ethernet automáticamente Seleccione <On>.

#### Configuración de las opciones de Ethernet manualmente

- 1 Seleccione <Off>.
- 2 <Modo de comunicación> > seleccione el modo de comunicación.



#### <Half Duplex>

Envía y recibe datos de comunicación de forma alterna. Seleccione cuándo se conecta el equipo a un dispositivo de red utilizando Half Duplex.

#### <Full Duplex>

Envía y recibe datos de comunicación de forma simultánea. Utilice esta opción en la mayoría de los entornos.

- **3** <Tipo de Ethernet> > seleccione el tipo de Ethernet.
- **4** Seleccione <Aplicar>.

### VÍNCULOS

Cambios en la unidad máxima de transmisión(P. 51)
 Configuración de un tiempo de espera para conectarse a una red(P. 52)

# Cambios en la unidad máxima de transmisión

#### 37KL-011

En la mayoría de las redes Ethernet, el tamaño máximo de los paquetes que pueden enviarse es de 1.500 bytes. Un paquete hace referencia a un fragmento de datos en el que los datos originales se dividen antes de enviarse. La unidad máxima de transmisión (MTU) puede variar en función de la red. Cambie las opciones del equipo según corresponda. Para obtener más información, póngase en contacto con su administrador de red.

- Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)
- 2 Seleccione <Opciones de red>.
- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
- Seleccione <Opciones de TCP/IP> > <Tamaño de MTU>.



Tamaño de MTU	
1300	N
1400	
1500	

#### VÍNCULOS

Configuración de las opciones de Ethernet(P. 49)
 Configuración de un tiempo de espera para conectarse a una red(P. 52)

# Configuración de un tiempo de espera para conectarse a una red

37KL-012

Cuando una red se diseña para disfrutar de conectividad redundante con varios concentradores de conmutación o puentes, debe contar con un mecanismo para evitar que los paquetes se repitan. Una solución eficaz consiste en definir la función de cada puerto de conmutación. Sin embargo, la comunicación aún podría interrumpirse durante decenas de segundos justo después de cambiar la forma en la que se conectan los dispositivos de red, o si se agrega un nuevo dispositivo. Si se produce este tipo de problema, configure un tiempo de espera para conectarse a la red.

- Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)
   Seleccione <Opciones de red>.
   Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
  - 3 Seleccione <Tiempo de espera para conexión al inicio>.
  - 4 Introduzca el tiempo de espera requerido para iniciar una comunicación con la red y pulse o.

#### VÍNCULOS

Configuración de las opciones de Ethernet(P. 49)
 Cambios en la unidad máxima de transmisión(P. 51)

# Configuración de DNS

#### 37KL-013

DNS (Sistema de nombres de dominio) ofrece un servicio de resolución de nombres que relaciona un nombre de host (o dominio) con una dirección IP. Configure las opciones de DNS, mDNS o DHCP según corresponda. Tenga en cuenta que los procedimientos para configurar DNS difieren de los de IPv4 e IPv6.



# NOTA

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- **1** Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. **D**Inicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- Haga clic en [Opciones de red] > [Opciones de TCP/IP].
- Configure las opciones de DNS.

### Configuración de DNS IPv4

- 1 Haga clic en [Editar] en [Opciones de IPv4].
- 2 Configure las opciones de DNS IPv4.

Gestión del sistema	IP automática:	On V
Opciones de red	Direction IP:	190.168.11.11
Opciones de seguridad	Méssara de salared:	255-255-255-0
Información de Inicialización de	Dirección de polería de enlace:	192.168.11.1
opciones	Opciones de DNS	
	Dirección de servidor DNS primario	192.168.11.1
	Dirección de servider DNS secunderio:	0.00.0
a)	Nombre de hest:	Canon/XXX
	Nombre de dominio:	
	<ul> <li>Actualización dinámica de DNS</li> </ul>	
	Intervalo de actualización dinámica de DNS:	24 h (8-48)
	Opciones de mONS	
	Si cambia el (Nombra de mDNS), tambén	r cambianti el (Nembre de impresente) en (Opcianes de ArPrint),
<b>U</b>	☑ Usar mONS	
	Nombre de mDNS:	Canon MPXXX
	Opciones de DHCP	
<b>C</b>	Obtener nombre de heet.	
	Actualización dinámica de DNS	
	I	
		Castale Castales and

#### [Opciones de DNS]

#### [Dirección de servidor DNS primario]

Introduzca la dirección IP de un servidor DNS.

#### [Dirección de servidor DNS secundario]

Introduzca la dirección IP de un servidor DNS secundario, si existe.

#### [Nombre de host]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre de host del equipo que vaya a registrar en el servidor DNS.

#### [Nombre de dominio]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre del dominio al que pertenezca el equipo, como "example.com".

#### [Actualización dinámica de DNS]

Seleccione la casilla de verificación para actualizar dinámicamente los registros DNS cuando cambie la dirección IP del equipo. Cuando especifique el intervalo entre las actualizaciones, introduzca el tiempo en horas en el cuadro de texto [Intervalo de actualización dinámica de DNS].

#### [Opciones de mDNS]

#### [Usar mDNS]

Adoptado por Bonjour, mDNS (DNS multidifusión) es un protocolo para relacionar un nombre de host con una dirección IP sin utilizar DNS. Seleccione la casilla de verificación para activar mDNS e introduzca el nombre de mDNS en el cuadro de texto [Nombre de mDNS].

#### [Opciones de DHCP]

#### [Obtener nombre de host]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la Opción 12 y obtener el nombre de host del servidor DHCP.

#### [Actualización dinámica de DNS]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la Opción 81 y actualizar dinámicamente los registros DNS a través del servidor DHCP.

3 Haga clic en [Aceptar].

#### Configuración de DNS IPv6

- 1 Haga clic en [Editar] en [Opciones de IPv6].
- 2 Configure las opciones de DNS IPv6.
  - Debe marcarse la casilla de verificación [Usar IPv6] para configurar las opciones. Configuración de direcciones IPv6(P. 32)

	Dirección del emutador pretijado:	
	User DHCPv6	
	Dirección con estado:	0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000
	Longitud de prefijo:	000
	Opciones de DNS	
	Dirección de servidor DNS primario	0008-0008-0008-0008-0008-0008-00
	Dirección de servidor DNS secondario:	DECE-DOEL COOK DEER COOK OF DEER CO
	2 Usar el relamo nombre de hostivar	ntre de dominio que para IPv8
	Nombre de host	CanoniXXX
a)	Nombre de dominia:	
	Actualización dinámica de DNS	
	<ul> <li>Guardar dirección manual</li> </ul>	
	<ul> <li>Geardar dirección con estado</li> </ul>	
	Guardar dirección sin estado	
	Intervalo de actualización dinámico de DNS:	24 h (0-48)
	Opciones de mDNS	
	2 User mDNS	
•	😥 Usar miama nombra mDNS g	as IPo4
	Nombre de mDNS:	Canos MP3000
	x.	
	-	
		Taking Colors (E) 215

#### [Opciones de DNS]

#### [Dirección de servidor DNS primario]

Introduzca la dirección IP de un servidor DNS. No es posible introducir direcciones que empiecen por "ff" (o direcciones multidifusión).

#### [Dirección de servidor DNS secundario]

Introduzca la dirección IP de un servidor DNS secundario, si existe. No es posible introducir direcciones que comiencen por "ff" (o direcciones multidifusión).

#### [Usar el mismo nombre de host/nombre de dominio que para IPv4]

Seleccione la casilla de verificación para utilizar el mismo nombre de host y dominio que en IPv4.

#### [Nombre de host]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre de host del equipo que vaya a registrar en el servidor DNS.

#### [Nombre de dominio]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre del dominio al que pertenezca el equipo, como "example.com".

#### [Actualización dinámica de DNS]

Seleccione la casilla de verificación para actualizar dinámicamente los registros DNS cuando cambie la dirección IP del equipo. Para especificar los tipos de direcciones que desea registrar en el servidor DNS, seleccione la casilla de verificación de [Guardar dirección manual], [Guardar dirección con estado] o [Guardar dirección sin estado]. Para especificar el intervalo entre las actualizaciones, introduzca el tiempo en horas en el cuadro de texto [Intervalo de actualización dinámica de DNS].

#### [Opciones de mDNS]

#### [Usar mDNS]

Adoptado por Bonjour, mDNS (DNS multidifusión) es un protocolo para asociar un nombre de host a una dirección IP sin utilizar DNS. Seleccione la casilla de verificación para habilitar mDNS.

#### [Usar mismo nombre mDNS que IPv4]

Seleccione la casilla de verificación para utilizar el mismo nombre de mDNS que en IPv4. Para configurar un nombre diferente, quite la marca de la casilla de verificación e introduzca el nombre de mDNS en el cuadro de texto [Nombre de mDNS].

3 Haga clic en [Aceptar].

# NOTA

#### Selección de opciones desde el panel de control

También es posible acceder a las opciones de DNS desde <Menú> en la pantalla Inicio.
 Opciones de IPv4>(P. 221)

Opciones de IPv6>(P. 222)

### VÍNCULOS

Configuración de la dirección IPv4(P. 29)
 Configuración de direcciones IPv6(P. 32)
 Visualización de las opciones de red(P. 35)

# Supervisión y control del equipo con SNMP

#### 37KL-014

Protocolo simple de administración de redes (SNMP) es un protocolo para supervisar y controlar los dispositivos de comunicación de una red utilizando la Base de datos de información de administración (MIB). El equipo admite SNMPv1 y SNMPv3 con seguridad mejorada. Puede consultar el estado del equipo desde un ordenador al imprimir documentos o al utilizar la IU remota. Puede habilitar SNMPv1 o SNMPv3, o ambos al mismo tiempo. Especifique las opciones de cada versión según su entorno de red y el uso previsto.



#### SNMPv1

SNMPv1 utiliza información denominada "comunidad" para definir el ámbito de la comunicación SNMP. Dado que esta información está expuesta a la red como texto sin formato, la red será vulnerable a los ataques. Si desea garantizar la seguridad de la red, deshabilite SNMPv1 y utilice SNMPv3.

#### SNMPv3

Con SNMPv3, puede implementar la gestión de dispositivos de red protegida por sólidas funciones de seguridad. Tenga en cuenta que debe habilitar TLS en la IU remota antes de configurar SNMPv3 ( **Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)** ).

# NOTA

- El equipo no admite la función de notificación de capturas de SNMP.
- Para cambiar el número de puerto de SNMP, consulte **Cambios en los números de puerto(P. 179)** .
- El software de gestión SNMP, cuando se instala en un ordenador de la red, le permite configurar, supervisar y controlar el equipo de forma remota desde el ordenador. Para obtener más información, consulte los manuales de instrucciones del software de gestión.
- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- 1 Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. OInicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- **3** Seleccione [Opciones de red] **>** [Opciones de SNMP].
- 4 Haga clic en [Editar].

# **5** Especifique las opciones de SNMPv1.

• Si no necesita cambiar las opciones de SNMPv1, continúe con el siguiente paso.

ingelieffi Britter Inco	a British later	Al portal Center sesión
🛞 Configuración		Enviar correc al administrador del sistema
Preterceutas Opciones de papel	Configuración: Opcienes de gestión delsédenar Opcienes de sed > Opcie Editar opciones de SNMP	nes de SNMP > Estar apciones de SNMP
Opciones de visualización	Cambior las siguientes opcianas.	Acoptor Cancolar
Opciones de temporizador	Opciones de SNMPv1	
Opciones de tanciones Opciones de aopta Opciones de larganesas Opciones de jastéle de décidens Opciones de jastéle de décidens Opciones de larganes Opciones de larganes Información de inicialización de opciones	S2 Usa: S2NBP+1       Opciones de nombro de consultad 1       S2 Usa: sembro de consultad 1       Nambro de acceso a INB:       Sdis inclusa:       Vanites de consultad 2       Opciones de nombro de consultad 2       Usa: sembro de consultad 2       Nombro de acceso a INB:       Sdis inclusa:       Parmiso de acceso a INB:       Sdis inclusa:       Opciones de consultad 2       Nombro de acceso a INB:       Sdis inclusa:       Que consultad decisaria       Sdis inclusa:	
	Opcionex de SNMPV3           Imm esterer Practimento de encentor y Explainees de contextel, debe estor activación encentra de trococeese de requisitorit.           Imm esterer Problemante de la contextel, debe estor activación de la Debeneración de la Emprenación de la Emprenaci	te apoele susor TLES en teurlane sopolenes de RJ

#### [Usar SNMPv1]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar SNMPv1. Solo podrá especificar el resto de opciones de SNMPv1 una vez que se haya seleccionado esta casilla de verificación.

#### [Usar nombre de comunidad 1]/[Usar nombre de comunidad 2]

Seleccione la casilla de verificación para especificar un nombre de comunidad. Si no tiene la necesidad de especificar un nombre de comunidad, quite la marca de la casilla de verificación.

#### [Nombre de comunidad]

Introduzca caracteres alfanuméricos para el nombre de la comunidad.

#### [Permiso de acceso a MIB]

En cada comunidad, seleccione [Lectura/Escritura] o [Sólo lectura] en los privilegios de acceso a los objetos MIB.

[Lectura/Escritura]	Permite visualizar y cambiar los valores de los objetos MIB.
[Sólo lectura]	Permite únicamente visualizar los valores de los objetos MIB.

#### [Usar comunidad dedicada]

Comunidad Dedicada es una comunidad preestablecida, destinada exclusivamente a los administradores que utilizan software de Canon. Marque la casilla de verificación para utilizar la Comunidad Dedicada y especifique [Permiso de acceso a MIB]. Si no necesita utilizar la Comunidad Dedicada, quite la marca de la casilla de verificación.

### **5** Especifique las opciones de SNMPv3.

• Si no necesita cambiar las opciones de SNMPv3, continúe con el siguiente paso.

Our lease do annual da d	Nombre de comunidad:	
Opciers or significant	Permiso de acceso a MID:	Bala lectura 🔍
Información de inicialización de	Opciones de comunidad dedicade	
opouves	2 User comunited dedicade	
	Permiso de acceso a MB:	Silis lectura 🗸
	Opciones de SNMPv3	
	User SMMPv3	
	Opciones de usuario 1	
	Activer usuario	
	Nombre de usuaris :	Lisemane
	Persiec de acceso a MID:	LectoreEscritore V
	Optiones de seguridad:	Astenticación De/citrado On 💙
	Algoritmo de autenticación:	O MD5 ● SHAT
	<ul> <li>Establecer/cambler contraseña</li> </ul>	
	Contraseña de esterticación	
	Costrace/M do autoriticación:	468
	Confirmar:	
	Algeritmo de ciñado:	* DES AEB
	Establecentemblar contraceña	
	Contraseña de cifrado:	
	Confirmar:	
	Opciones de contexto	
	Manuface dis constructio di	
	NUMBER OF CONTRACT 1.	
	Nombre de contexto 2:	
	Nombre de contexto 2: Nombre de contexto 3:	
	Nambre de contexto 2: Nambre de contexto 2: Nambre de contexto 3: Opciones para obtener la información	de gestión de la impresora
	Nambre de cantasta 1. Nambre de cantasta 2: Nambre de cantasta 3: Opciones para obtener la información Obtioner información de gastión d	de gestión de la impresion
	Nombre de contacto 1. Nombre de contacto 2: Nombre de contacto 2: Opciones para obtener la información Distance información de position d	do gestión de la impresora a la impresora del host

#### [Usar SNMPv3]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar SNMPv3. Solo podrá especificar el resto de opciones de SNMPv3 una vez que se haya seleccionado esta casilla de verificación.

#### [Activar usuario]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar [Opciones de usuario 1]/[Opciones de usuario 2]/[Opciones de usuario 3]. Para deshabilitar las opciones del usuario, quite la marca de la casilla de verificación correspondiente.

#### [Nombre de usuario]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre de usuario.

#### [Permiso de acceso a MIB]

Seleccione [Lectura/Escritura] o [Sólo lectura] en los privilegios de acceso a los objetos MIB.

[Lectura/Escritura]	Permite visualizar y cambiar los valores de los objetos MIB.
[Sólo lectura]	Permite únicamente visualizar los valores de los objetos MIB.

#### [Opciones de seguridad]

Seleccione [Autenticación On/cifrado On], [Autenticación On/cifrado Off] o [Autenticación Off/cifrado Off] en la combinación de opciones de autenticación y cifrado que desee.

#### [Algoritmo de autenticación]

Haga clic en [Autenticación On/cifrado On] o [Autenticación On/cifrado Off] para [Opciones de seguridad] en el algoritmo que corresponda a su entorno.

#### [Algoritmo de cifrado]

Haga clic en [Autenticación On/cifrado On] para [Opciones de seguridad] en el algoritmo que corresponda a su entorno.

#### [Establecer/cambiar contraseña]

Para configurar o cambiar la contraseña, marque la casilla de verificación e introduzca caracteres alfanuméricos para la contraseña en el cuadro de texto [Contraseña de autenticación] o en [Contraseña de cifrado]. Para la confirmación, introduzca la misma contraseña en el cuadro de texto [Confirmar]. Las contraseñas pueden configurarse de forma independiente para los algoritmos de autenticación y cifrado.

#### [Nombre de contexto 1]/[Nombre de contexto 2]/[Nombre de contexto 3]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre de contexto. Es posible registrar hasta tres nombres de contexto.

### **7** Especifique las opciones para obtener la información de gestión de la impresora.

• Con SNMP, la información de gestión de la impresora, como por ejemplo los protocolos de impresión y los puertos de la impresora, puede supervisarse y obtenerse con regularidad con la ayuda de un ordenador de la red.

canitrase ña	
Contrasoña do extenticación:	
Confirmer:	
Algaritmo de cifuedo:	* DES AES
Establecer/cambian contrase/fie	
Contrasofia da cifrado:	
Confermar:	
Opcionos de contexto	
Nombre de contexto 1:	
Nambre de contexte 2:	
Nambre de cantexta 3:	
Onciones aaux obtener la información	a de sestión de la inscresora
🗌 Obtener información de gestión d	te la impresora del host
T. T	

#### [Obtener información de gestión de la impresora del host]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la supervisión de la información de gestión de la impresora del equipo a través de SNMP. Para deshabilitar la supervisión de la información de gestión de la impresora, quite la marca de la casilla de verificación.

# 8 Haga clic en [Aceptar].

# NOTA

#### Deshabilitación de SNMPv1

• Si SNMPv1 está deshabilitado, algunas funciones del equipo no estarán disponibles como, por ejemplo, obtener información del equipo a través del controlador de impresora.

#### Uso del panel de control

También podrá especificar las opciones de SNMPv1 y habilitar/deshabilitar las opciones de SNMPv3 desde

 <li

#### Habilitación de SNMPv1 y SNMPv3

• Si ambas versiones de SNMP están activadas, se recomienda establecer el permiso de acceso a MIB de SNMPv1 en [Sólo lectura]. El permiso de acceso a MIB puede establecerse de forma independiente en SNMPv1 y SNMPv3 (y para cada usuario en SNMPv3). Si se selecciona [Lectura/Escritura] (permiso de acceso completo) en SNMPv1, se invalidan las sólidas opciones de seguridad que caracterizan a SNMPv3, ya que la mayoría de las opciones del equipo pueden controlarse con SNMPv1.

#### VÍNCULOS

#### Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)

# Configuración de SNTP

#### 37KL-015

El protocolo simple de hora de redes (Simple Network Time Protocol, SNTP) le permite ajustar el reloj del sistema utilizando el servidor de hora de la red. Cuando se utiliza SNTP, el servidor de hora es comprobado a los intervalos especificados para mantener la precisión de la hora. La hora se ajusta en función de la hora universal coordinada (UTC), por lo que deberá especificar la zona horaria antes de configurar SNTP ( Configurar la fecha/hora(P. 9)). Las opciones de SNTP pueden especificarse a través de la IU remota.

# NOTA

- El SNTP del equipo admite servidores NTP (versión 3) y SNTP (versiones 3 y 4).
- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- 1 Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. DInicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. OPantalla de la IU remota(P. 202)
- 3 Seleccione [Opciones de red] > [Opciones de TCP/IP].
- 4 Haga clic en [Editar] en [Opciones de SNTP].
- 5 Seleccione la casilla de verificación [Usar SNTP] y especifique las opciones necesarias.



#### [Usar SNTP]

Seleccione la casilla de verificación para utilizar SNTP en la sincronización. Si no desea utilizar SNTP, quite la marca de la casilla de verificación.

#### [Nombre de servidor NTP]

Introduzca la dirección IP del servidor NTP o SNTP. Si DNS está disponible en la red, puede introducir en su lugar un nombre de host (o FQDN) que esté compuesto por caracteres alfanuméricos (ejemplo: ntp.example.com).

#### [Intervalo de sondeo]

Especifique el intervalo entre una sincronización y la siguiente.

# 6 Haga clic en [Aceptar].

# NOTA

### Prueba de comunicación con el servidor NTP/SNTP

Podrá visualizar el estado de comunicación con el servidor registrado haciendo clic en [Configuración] >
 [Opciones de red] > [Opciones de TCP/IP] > [Comprobar servidor NTP] en [Opciones de SNTP]. Si se ha
 establecido correctamente una conexión, el resultado se mostrará como se indica abajo. Tenga en cuenta
 que esta operación no ajusta el reloj del sistema.

Opciones de SNTP		
		Editar
Usar SNTP:	On	
Nombre de servidor NTP:	ntp.example.com	
Intervalo de sondeo:	24 h	
Comprobar servidor NTP		
Comprobar servidor NTP		
Resultado de comprobación de	Correcto	
Servicor NTP:		
x		

# Instalar controladores

Instale los diversos controladores y el software asociado en su ordenador.

### Realice la preparación necesaria antes de proceder con la instalación.

- Si el equipo se suministra con un CD-ROM/DVD-ROM, introduzca el CD-ROM/DVD-ROM en la unidad del ordenador.
- Puede descargar controladores y software que vaya a utilizar del sitio web de Canon (http:// www.canon.com/).

### **NOTA:**

- Si se ponen a disposición nuevas versiones de controladores y software, se publicarán en el sitio web de Canon. Puede descargarlas cuando sea necesario una vez consultados los requisitos del sistema.
- En función de las condiciones ambientales de su equipo, algunas funciones pueden no estar disponibles.
- Algunos de los controladores no son compatibles, en función del SO. Para obtener más información sobre la compatibilidad del SO más reciente, consulte el sitio web de Canon.

### 2 Siga adelante con la instalación.

• Para obtener más información sobre el procedimiento de instalación, consulte los manuales de los controladores y el software que vaya a utilizar.

# **IMPORTANTE**

- Es imposible instalar los controladores si no se permite la recepción de la dirección IP en [Filtro de direcciones IP]. Para obtener más información, consulte Sepecificación de direcciones IP para las opciones de firewall(P. 174).
- Si la recepción de la dirección IP del ordenador en el que se instalan los controladores se deshabilita en [Filtro de direcciones IP], ya no será posible realizar impresiones desde ese ordenador.

# Configuración de las opciones de lectura

37KL-017

Para guardar los originales escaneados en un ordenador, deberá completar los preparativos de antemano, incluida la instalación de software en el ordenador. Establezca la configuración necesaria en función de su entorno de red.

Almacenamiento en un ordenador



**O**Preparativos para utilizar el equipo como escáner(P. 65)

### VÍNCULOS

Entorno del sistema(P. 340)Función de escaneado(P. 337)

# Preparativos para utilizar el equipo como escáner

37KL-018

Para utilizar este equipo como escáner, debe prepararlo primero, incluida la instalación de software en un ordenador. Para obtener más información, consulte los manuales de los controladores correspondientes en el sitio web de manuales en línea. En Windows, para conectar este equipo a un ordenador a través de una LAN con cable o inalámbrica, deberá registrar este equipo en "MF Network Scanner Selector" con el procedimiento siguiente. Este procedimiento no es necesario si el equipo y su ordenador están conectados a través de USB.

# **IMPORTANTE**

• La función de escaneado no está disponible si el equipo y el ordenador están conectados en un entorno IPv6. Utilice IPv4 o una conexión USB.

### 1 Haga clic en 🚉 en la bandeja del sistema.



Marque la casilla de verificación del equipo y haga clic en [Aceptar].



# **Operaciones básicas**

peraciones básicas	67
Partes y sus funciones	70
Parte delantera	71
Parte trasera	73
Casete	74
Panel de control	75
Encender el equipo	77
Apagar el equipo	78
Uso del panel de control	79
Pantallas básicas	80
Pantalla Inicio	81
Pantalla <monitor de="" estado=""></monitor>	82
Visualización de mensajes	83
Operaciones básicas	84
Introducción de texto	86
Colocación de originales	87
Cargar papel	89
Carga de papel en el casete	91
Carga de sobres	95
Carga de papel preimpreso	97
Especificación del tamaño y tipo de papel	
Especificación del tamaño y tipo de papel en el casete	99
Registro de un tamaño de papel personalizado	100
Limitación de los tamaños de papel mostrados	101
Personalización de la pantalla	102
Personalización de la pantalla Inicio	103
Cambiar las opciones prefijadas de las funciones	104
Paso al modo de reposo	105
Este capítulo describe las operaciones básicas que se llevan a cabo a menudo para utilizar las funciones del equipo; por ejemplo, cómo utilizar el panel de control o cómo cargar el papel.

### Partes y sus funciones

En esta sección se describen las partes externas e internas del equipo y sus funciones, y se explica cómo utilizar las teclas del panel de control y cómo visualizar la pantalla. **Partes y sus funciones(P. 70)** 



### Encender el equipo

En esta sección se describe cómo encender y apagar el equipo. **Dencender el equipo(P. 77)** 



### ■ Uso del panel de control

En esta sección se describe cómo utilizar la pantalla para tareas como seleccionar elementos y ajustar opciones. También se describe cómo introducir caracteres y números. **Ouso del panel de control(P. 79)** 



### Colocación de originales

En esta sección se describe cómo colocar originales en el cristal de la platina. **Colocación de originales(P. 87)** 



### Cargar papel

En esta sección se describe cómo cargar el papel en el casete. **Cargar papel(P. 89)** 



### Personalización de la pantalla

En esta sección se describe cómo reorganizar los elementos del menú de la pantalla Inicio. **Personalización de la** pantalla(P. 102)



### Cambiar las opciones prefijadas de las funciones

En esta sección se describe cómo cambiar la opción que se muestra inicialmente cuando se selecciona una función. Cambiar las opciones prefijadas de las funciones(P. 104)



### Paso al modo de reposo

Esta sección describe cómo configurar el modo de reposo. **Paso al modo de reposo(P. 105)** 



# Partes y sus funciones

#### 37KL-01A

Esta sección describe las partes del equipo (exterior, parte delantera y parte trasera) y cómo funcionan. Además de describir las partes del equipo que se utilizan para realizar dichas operaciones básicas, como cargar papel y sustituir los cartuchos de tóner, esta sección también describe las teclas del panel de control. Lea esta sección para obtener consejos sobre cómo utilizar el equipo correctamente.



Parte delantera(P. 71)
Parte trasera(P. 73)
Casete(P. 74)
Panel de control(P. 75)

## Parte delantera



### 🚹 Tapa de cristal de copia

Ábrala para colocar los originales en el cristal de la platina. OColocación de originales(P. 87)

### Panel de control

El panel de control está formado por teclas como la tecla Inicio, la tecla Detener, una pantalla y los indicadores de estado. Podrá realizar todas las operaciones y especificar las opciones desde el panel de control.

Panel de control(P. 75)
 Pantallas básicas(P. 80)

### Indicador Alimentación

Se ilumina cuando la alimentación está encendida.

### 4 Interruptor de alimentación

Enciende y apaga el equipo. Para reiniciar el equipo, apáguelo, espere al menos 10 segundos y vuelva a encenderlo.

### 5 Casete

Cargue el papel para imprimir en esta bandeja. Carga de papel en el casete(P. 91)

### 👩 Tapa de tóner

Abra la tapa de tóner cuando cambie los cartuchos de tóner o los cartuchos de tambor. Procedimiento de sustitución del cartucho de tóner(P. 263) Procedimiento de sustitución del cartucho de tambor(P. 266)

#### 7 Ranuras de ventilación

El aire del interior del equipo se expulsa para refrigerar la parte interna del equipo. Tenga en cuenta que si coloca objetos sobre las ranuras de ventilación, el aire no podrá entrar ni salir.

### 8 Cristal de la platina

Cuando escanee originales, colóquelos sobre el cristal de la platina. **Colocación de originales(P. 87)** 

### 9 Bandeja de salida

El papel impreso sale por la bandeja de salida.

### 10 Retén del papel

Abra el retén del papel para evitar que el papel se caiga de la bandeja de salida.

## Parte trasera

37KL-01E



## 1 Etiqueta de identificación

La etiqueta muestra el número de serie, que es necesario para realizar consultas sobre el equipo. **Cuando** no puede solucionarse un problema(P. 320)

### Puerto USB

Conecte un cable USB cuando conecte el equipo y un ordenador.

### Buerto de LAN

Conecte un cable de red cuando conecte el equipo a un router de red LAN cableada, etc. **Conexión a una** LAN con cable(P. 14)

### 4 Toma de corriente

Conecte el cable de alimentación.

## Casete



### 1 Tapa del papel

Retire esta tapa para cargar papel en el casete.

### 2 Guías del papel

Ajuste las guías del papel al tamaño exacto del papel cargado para asegurarse de que el papel se introduce directamente en el equipo.

## VÍNCULOS

Carga de papel en el casete(P. 91)

## Panel de control

37KL-01H



### 🚹 Tecla Inicio

Pulse para visualizar la pantalla Inicio, que le proporcionará acceso al menú de configuración y a funciones como pueden ser la copia y la lectura.

Pantalla Inicio(P. 81)

Personalización de la pantalla Inicio(P. 103)

### 🔁 Visor (pantalla)

Podrá comprobar el estado operativo y los errores de este equipo, la cantidad restante en los cartuchos de tóner, etc.

Pantallas básicas(P. 80)
 Operaciones básicas(P. 84)

### El Tecla Reiniciar

Púlsela para cancelar la configuración y restaurar la configuración especificada anteriormente.

### 4 Tecla [ ◀ ]

- Cuando especifique la configuración, púlsela para volver a la pantalla anterior.
- Cuando introduzca texto, púlsela para seleccionar el elemento que desee utilizar.
- Púlsela para reducir un valor de configuración, como puede ser el contraste de la pantalla.

## 5 Tecla [ 🔺 ]

- Cuando especifique la configuración, púlsela para seleccionar el elemento situado inmediatamente encima del elemento seleccionado actualmente.
- Cuando cambie los valores de configuración, púlsela para aumentar un valor.

## 👩 Tecla [ 🕨 ]

- Cuando especifique la configuración, púlsela para pasar a la siguiente pantalla.
- Cuando introduzca texto, púlsela para seleccionar el elemento que desee utilizar.
- Púlsela para incrementar un valor de configuración, como puede ser el contraste de la pantalla.

## 7 Tecla [ 🔻 ]

- Cuando especifique la configuración, púlsela para seleccionar el elemento situado inmediatamente debajo del elemento seleccionado actualmente.
- Cuando cambie los valores de configuración, púlsela para disminuir un valor.

### 8 Tecla Detener

Púlsela para cancelar la impresión y otras operaciones.

### 🧿 Tecla Iniciar

Pulse para escanear o copiar originales.

### 🔟 Tecla [ 💽 ]

Púlsela para aplicar la configuración o los detalles especificados.

### <u> 11</u> Tecla Atrás

Púlsela para volver a la pantalla anterior. Si pulsa esta tecla a la hora de especificar la configuración, por ejemplo, la configuración no se aplica y la pantalla vuelve a la pantalla anterior.

### 12 Indicador Error

Parpadea o se ilumina cuando se produce un error como un atasco de papel.

### <u> Indicador Datos</u>

Parpadea cuando se realizan operaciones como el envío o la impresión. Se ilumina cuando hay documentos a la espera de ser procesados.

### [ Tecla Copia de carné

Pulse para entrar en un modo para copiar el anverso y el reverso de un carné de conducir u otra tarjeta de identidad en el mismo lado de una página a tamaño real. **PRealizar copias de carné(P. 119)** 

### VÍNCULOS

Operaciones básicas(P. 84)

## **Encender el equipo**

37KL-01J

En esta sección se describe cómo encender el equipo.

Asegúrese de que el enchufe esté bien insertado en una toma de corriente.

### 2 Pulse el interruptor de alimentación.



Se encenderá el indicador de alimentación y el equipo estará preparado para imprimir.

#### ΝΟΤΑ

- Puede seleccionar la primera pantalla que aparece al encender el equipo. **O**<**Pantalla inicio**/ restauración prefijada>(P. 228)
- Podría salir una hoja de papel en blanco cuando encienda el equipo por vez primera después de comprarlo. Esto no podrá considerarse un fallo de funcionamiento.

### VÍNCULOS

Apagar el equipo(P. 78)

# Apagar el equipo

37KL-01K

En esta sección se describe cómo apagar el equipo.

### **1** Pulse el interruptor de alimentación.

• Asegúrese de que el Indicador de alimentación se ha apagado.



# NOTA

- El equipo puede tardar un tiempo en apagarse completamente. No desconecte el cable de alimentación hasta que el indicador se haya apagado.
- Para reiniciar el equipo, espere al menos 10 segundos desde que se haya apagado.
- Aunque el equipo esté apagado, se seguirá consumiendo una ligera cantidad de energía. Para reducir el consumo de energía a cero, desconecte el enchufe de la toma de corriente alterna (CA).

# Uso del panel de control

37KL-01L

Puede utilizar la pantalla y las teclas del panel de control para configurar las opciones del equipo para accionar las funciones. En esta sección se describe el uso básico de la pantalla y las teclas.



Pantallas básicas(P. 80)
 Operaciones básicas(P. 84)
 Introducción de texto(P. 86)

# CONSEJOS

- Si quiere invertir las partes claras y oscuras de la pantalla: O<Invertir colores de la pantalla> (P. 229)
- Si desea ajustar el contraste de la pantalla: **O<Contraste> (P. 228)**

### VÍNCULOS

Panel de control(P. 75)

# Pantallas básicas

#### 37KL-01R

Aparecerá la pantalla Inicio o la pantalla de configuración, que le permitirá iniciar funciones como pueden ser copia y escaneado. También podrá utilizar la pantalla para comprobar información como, por ejemplo, mensajes de error y el estado operativo del equipo.

Pantalla Inicio(P. 81)
Pantalla <Monitor de estado>(P. 82)
Visualización de mensajes(P. 83)

## **Pantalla Inicio**

La pantalla Inicio se muestra cuando se enciende el equipo o se pulsa 脑 en el panel de control. Utilice esta pantalla para especificar la configuración y registrar funciones.



#### 7 <Menú>

<Opciones de red>, <Preferencias> y muchas otras configuraciones del equipo se inician desde este elemento. **Clista del menú de configuración(P. 217)** 



#### 8 <Orden vista (Inicio)>

Permite cambiar el orden en el que se muestran los elementos de la pantalla Inicio. **Personalización de la pantalla Inicio(P. 103)** 

### VÍNCULOS

**O**Personalización de la pantalla Inicio(P. 103)

# Pantalla <Monitor de estado>

37KL-01U

Cuando seleccione <Monitor de estado>, aparecerá una pantalla en la que podrá comprobar el progreso del procesamiento de los documentos, así como el estado del equipo (la cantidad de tóner restante en los cartuchos de tóner, etc.) e información sobre la configuración de la red, como puede ser la dirección IP del equipo.



### 1 <Información del dispositivo>

Muestra el estado del equipo, como puede ser la cantidad restante en los cartuchos de tóner, etc.



#### <Información de papel>

Muestra el tamaño de papel especificado en el casete.

#### <Nivel de cartucho>

Muestra la cantidad restante en el cartucho de tóner y en el cartucho de tambor. Otros componentes internos podrían llegar al final de su vida útil antes de que la cantidad restante en el cartucho de tóner o en el cartucho de tambor se agote.

#### <Comprobar contador>

Muestra el total para las impresiones. <sup>O</sup>Visualización del valor del contador(P. 272)

#### <Información de versión>

Muestra información de la versión de firmware. <**Nº de serie>** Muestra el número de serie.

### 2 <Trabajos de copia/impresión>

Muestra los estados de copia/impresión actuales y los registros de los documentos impresos. **Consulta del estado y el registro de impresión(P. 126)** 



### Sector Sector

Muestra las opciones de configuración de red, como la dirección IP del equipo, así como el estado, como por ejemplo el de las comunicaciones de red inalámbrica. **Visualización de las opciones de red(P. 35)** 



# Visualización de mensajes

37KL-01W

En la pantalla aparecen mensajes en determinadas situaciones como cuando se agota el papel o cuando el cartucho de tóner llega al final de su vida útil. **Soluciones para los mensajes(P. 304)** 



#### Cuando se produzca un error

En algunos casos, cuando se produce un error, aparecen instrucciones sobre cómo responder ante dicho error. Siga las instrucciones de la pantalla para solucionar el problema. La pantalla que aparece cuando se produce un atasco de papel se muestra a continuación a modo de ejemplo.



37KL-01X

Utilice las siguientes teclas para especificar las opciones y ajustar los valores.



### Uso de 🔺 / 🔻

### Desplazamiento de la pantalla

La barra de desplazamiento aparece en la parte derecha de la pantalla cuando la información no cabe en una única pantalla. Si aparece la barra de desplazamiento, utilice 🔺 / 🔻 para moverla hacia arriba y hacia abajo. Los colores del texto y el fondo de un elemento se invierten cuando se selecciona.



### Cambio de los valores de configuración

Utilice 🔺 / 🔻 para introducir valores.



## **NOTA:**

- Los valores en () mostrados debajo del cuadro de entrada son el intervalo de valores válidos.
- También podrá utilizar ▲ / ▼ para seleccionar el elemento que desee emplear al introducir texto. ○
   Introducción de texto(P. 86)

Uso de 🚽 / 🕨

#### Pasar a la siguiente pantalla/Volver a la pantalla anterior

Pulse ▶ para pasar a la pantalla siguiente. Pulse ┥ para volver a la pantalla anterior.



### **NOTA:**

• Asimismo, podrá pasar a la siguiente pantalla pulsando or y volver a la pantalla anterior mediante la pulsación de la tecla Atrás.

### Cambio de los valores de configuración

Utilice 🚽 / 🕨 para ajustar la escala de la barra deslizante.

Contraste	
	)

#### Desplazamiento del cursor

Utilice  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$  para introducir valores.

Opc. fecha y hora
0/10 2017 10:26 PM
(0:00-12:59)

## **NOTA:**

Cuando introduzca texto, use <◀> / <▶> en la pantalla para mover el cursor. ○Introducción de texto(P. 86)



Pulse ox para aplicar una configuración.



## CONSEJOS

 Podrá cambiar diversas opciones relacionadas con la pantalla, como la velocidad de desplazamiento o el idioma: O<Opciones de visualización>(P. 228)

## Introducción de texto

#### 37KL-01Y

Utilice las teclas mostradas en la pantalla para introducir texto y valores. Seleccione el carácter o número que desee y pulse or .



### Selección del tipo de texto

Seleccione <Cambiar el modo de introducción> y pulse or para visualizar la pantalla para seleccionar el tipo de texto introducido. Seleccione el tipo de texto y pulse or .



### Eliminación de texto

Seleccione  $\langle \Box \rangle$  > en la pantalla, y pulse  $\Box$  para eliminar el carácter introducido.

# ΝΟΤΑ

Cuando <</li>
 y <> > no aparezcan en la pantalla, podrá seleccionar <</li>
 > en la pantalla y pulsar or para eliminar todos los caracteres introducidos.

### Introducción de un espacio

Seleccione <Espacio> y pulse or para introducir un espacio.

## NOTA

Cuando el cursor esté ubicado en el último carácter, la selección de <>> y la pulsación de
 ox permitirá introducir un espacio.

### Desplazamiento del cursor

Seleccione < <> o <>> en la pantalla y pulse or para mover el cursor.

# Colocación de originales

37KL-020

Coloque los originales en el cristal de la platina. Para obtener información sobre los tamaños que pueden cargarse, etc., consulte **Ounidad principal(P. 332)**.



# **IMPORTANTE**

### Utilice originales que estén totalmente secos

• Cuando coloque los originales, asegúrese de que el pegamento, la tinta o el corrector líquido de los originales se ha secado por completo.



## **2** Coloque el original boca abajo en el cristal de la platina.

• Alinee la esquina del original con la esquina superior izquierda del cristal de la platina.



## **NOTA:**

• Para escanear originales transparentes (por ejemplo, papel de calco o transparencias), cúbralos con papel blanco normal.



👐 El equipo ya está listo para escanear el original.

## NOTA:

### Cuando finaliza la lectura

• Retire el original del cristal de la platina.

# **Cargar papel**

Podrá cargar papel en el casete. Consulte **Papel disponible(P. 335)** para obtener los tamaños y tipos de papel disponibles.



#### Acerca del papel

Precauciones sobre el papel(P. 89)
 Almacenamiento del papel impreso con el equipo(P. 90)

#### Cómo cargar papel

Carga de papel en el casete(P. 91)
Carga de sobres(P. 95)
Carga de papel preimpreso(P. 97)

Configuración de las opciones del papel cargado

Especificación del tamaño y tipo de papel(P. 98)

## Precauciones sobre el papel

## **IMPORTANTE**

### No utilice los siguientes tipos de papel:

- Puede producirse un atasco de papel o un error de impresión.
  - Papel arrugado o doblado
  - Papel ondulado o enrollado
  - Papel roto
  - Papel húmedo
  - Papel muy fino
  - Papel fino áspero
  - Papel imprimido con una impresora de transferencia térmica
  - Reverso de papel impreso con una impresora de transferencia térmica
  - Papel con mucho relieve
  - Papel brillante

#### Notas sobre el uso del papel

 Utilice únicamente papel que esté totalmente adaptado a las condiciones del entorno en el que está instalado el equipo. Si utiliza un papel que ha permanecido almacenado en unas condiciones de temperatura o de humedad diferentes, podrían producirse atascos de papel o reducirse la calidad de la impresión.

### Manipulación y almacenamiento del papel

- Se recomienda utilizar el papel lo antes posible tras haberlo sacado de su envoltorio. El papel que no se utilice debe guardarse en su envoltorio original y guardarse sobre una superficie plana.
- Conserve el papel en su paquete original para protegerlo de la humedad o la sequedad.
- No guarde el papel de forma que se ondule o se doble.
- No guarde el papel de forma vertical ni apile demasiadas hojas.
- No guarde el papel bajo la luz solar directa, ni en lugares en los que haya mucha humedad, sequedad o cambios drásticos de temperatura o humedad.

# ΝΟΤΑ

#### Si imprime en papel que ha absorbido humedad

• El área de salida del papel puede emitir vapor o podrían formarse gotas de agua alrededor de esta misma zona. No hay nada de extraño en estos acontecimientos, que se producen cuando el calor que se genera al fijar el tóner en el papel provoca que se evapore la humedad del papel (lo más probable es que esto se produzca en habitaciones con bajas temperaturas).

## Almacenamiento del papel impreso con el equipo

Cuando manipule/almacene el papel imprimido con este equipo, adopte las precauciones siguientes.

#### Cómo guardar el papel impreso

- Guárdelo sobre una superficie plana.
- No lo guarde al lado de artículos de PVC (policloruro de vinilo), como carpetas transparentes. El tóner podría derretirse y el papel se quedaría pegado a los artículos de PVC.
- Tenga cuidado de que el papel no se pliegue ni se curve, el tóner podría desprenderse.
- Si va a permanecer almacenado durante mucho tiempo (dos años o más), guárdelo en carpetas o similares.
- Cuando el papel se almacena durante mucho tiempo podría perder su color y parecer que la impresión ha cambiado de color.
- No lo guarde en lugares donde la temperatura sea elevada.

### Precauciones al aplicar adhesivo

- Utilice siempre adhesivo insoluble.
- Antes de aplicar el adhesivo, haga una prueba con un papel impreso que ya no necesite.
- Si va a apilar hojas de papel con adhesivo, cerciórese primero de que el adhesivo se ha secado completamente.

### VÍNCULOS

Registro de un tamaño de papel personalizado(P. 100)

# Carga de papel en el casete

37KL-022

Cargue el papel en el casete.

## **IMPORTANTE**

### Cargue siempre el papel en orientación vertical

• El papel no puede cargarse en orientación horizontal. Asegúrese de cargar el papel en orientación vertical, tal y como se indica en la siguiente ilustración.



## Abra el casete.



## **NOTA:**

### Cuando rellene papel

Cuando el casete esté ya abierto y la tapa del papel esté cubierta, retire la tapa del papel.



## **2** Separe las guías del papel.

• Deslice las guías del papel hacia afuera.



# **3** Cargue el papel y deslícelo totalmente hacia dentro, hasta que toque la parte posterior.

- Cargue el papel en orientación vertical (con el lado corto hacia el equipo) y con la cara de impresión hacia arriba. El papel no puede cargarse en orientación horizontal.
- Antes de cargarla, ventile bien la pila de papel y golpéela sobre una superficie plana para alinear los bordes.
- Al insertar el casete de papel con <Notificar para comprobar opciones papel> establecido en <On>, aparece una pantalla de confirmación. O<Notificar para comprobar opciones papel> (P. 229)



### **IMPORTANTE:**

#### Mantenga la pila de papel dentro de las guías de límite de carga

Asegúrese de que la pila de papel no supere las guías de límite de carga ( 🙃 ). Si carga demasiado papel, podrían producirse atascos.



### **NOTA:**

Cuando cargue sobres o papel preimpreso, consulte **Carga de sobres(P. 95)** o **Carga de papel preimpreso(P. 97)**.

### Alinee las guías del papel con los lados del papel.

• Alinee las guías del papel de forma segura contra los bordes del papel.



## **IMPORTANTE:**

#### Alinee las guías del papel de forma segura contra el papel

Si las guías del papel están demasiado sueltas o apretadas, podrían causar errores de alimentación o atascos de papel.



# NOTA

• Cuando realice impresión, abra el retén del papel de antemano de modo que el papel impreso no se caiga de la bandeja de salida.



>>> Continúe con CEspecificación del tamaño y tipo de papel en el casete(P. 99)

## **IMPORTANTE:**

#### Cuando se cambie el tamaño o el tipo de papel

• La configuración predeterminada de fábrica para el tamaño y el tipo de papel es <A4> y <Normal>, respectivamente. Si carga un tamaño o un tipo de papel diferentes en el equipo, asegúrese de cambiar la configuración. Si no cambia la configuración, el equipo no podrá imprimir correctamente.

### Impresión en el reverso del papel impreso (impresión a doble cara manual)

• Podrá imprimir en el reverso del papel impreso. Aplane el papel impreso si se ha ondulado e introdúzcalo en el casete con la cara de impresión hacia arriba (y con la cara en la que ya se ha imprimido hacia abajo).

- Cargue únicamente una hoja de papel cada vez que imprima.
- Solo puede utilizar el papel impreso con este equipo.
- No puede imprimir en la cara ya impresa.
- Si utiliza papel de tamaño A5, puede que el reverso no se imprima correctamente.

## VÍNCULOS

Papel disponible(P. 335)

# Carga de sobres

37KL-023

Asegúrese de aplanar las arrugas de los sobres antes de cargarlos. Asimismo, preste atención a la orientación de los sobres y a la cara que debe colocarse hacia arriba.

### OAntes de cargar sobres(P. 95) Carga de sobres en el casete(P. 96)

# NOTA

• En esta sección se describe cómo cargar sobres en la orientación deseada, así como los procedimientos que debe seguir antes de cargar sobres. Para consultar una descripción del procedimiento general para cargar sobres en el casete, consulte **Carga de papel en el casete(P. 91)**.

## Antes de cargar sobres

Siga el siguiente procedimiento para preparar los sobres antes de la carga.





2 Aplánelos para eliminar el aire restante y asegúrese de que los bordes estén fuertemente prensados.



**?** Afloje las esquinas rígidas de los sobres y aplane las arrugas.



**4** Alinee los bordes de los sobres sobre una superficie plana.



## Carga de sobres en el casete

Cargue los sobres Monarch, No. 10 (COM10), DL o C5 en orientación vertical (con el lado corto hacia el equipo), con la cara que no tiene pegamento (parte frontal) hacia arriba. No podrá imprimir en el reverso de los sobres.

# NOTA

• Cargue los sobres de modo que el borde del pegamento esté orientado hacia la parte izquierda tal y como se muestra en la ilustración.



# Carga de papel preimpreso

#### 37KL-024

Cuando utilice papel preimpreso con logotipos, preste atención a la orientación del papel durante la carga. Cargue el papel correctamente de forma que la impresión se realice en el lado correcto del papel con el logotipo.



#### Realización de impresiones en papel con logotipos(P. 97)

## NOTA

 Esta sección describe principalmente cómo cargar papel preimpreso con la orientación adecuada y por el lado correcto. Para consultar una descripción del procedimiento general para cargar papel en el casete, consulte Ocarga de papel en el casete(P. 91).

## Realización de impresiones en papel con logotipos

Cargue el papel con la cara del logotipo (la cara en la que se imprimirá el documento) hacia arriba.

### Impresión en papel con logotipos en orientación vertical



### Impresión en papel con logotipos en orientación horizontal



# Especificación del tamaño y tipo de papel

37KL-025

Debe especificar las opciones del tamaño y el tipo de papel para adaptarlas al papel cargado. Asegúrese de cambiar las opciones de papel cuando cargue un papel diferente al papel cargado anteriormente.

Especificación del tamaño y tipo de papel en el casete(P. 99)
 Registro de un tamaño de papel personalizado(P. 100)
 Limitación de los tamaños de papel mostrados(P. 101)

# **IMPORTANTE**

• Si la configuración no coincide con el tamaño y el tipo de papel cargado, podría producirse un atasco de papel o un error de impresión.

# Especificación del tamaño y tipo de papel en el casete

37KL-026

**1** Seleccione <Opciones de papel> en la pantalla Inicio. **O**Pantalla Inicio(P. 81)

## **2** Seleccione <Casete 1>.



### **3** Seleccione el tamaño de papel.

• Si no aparece el tamaño de papel cargado, seleccione <Otros tamaños>.

Tamaño papel (frecu.)
Personalizado
A4
A5
вз

## **4** Seleccione el tipo de papel.



### VÍNCULOS

Carga de papel en el casete(P. 91)

Limitación de los tamaños de papel mostrados(P. 101)

- Papel disponible(P. 335)
- O<Notificar para comprobar opciones papel> (P. 229)

# Registro de un tamaño de papel personalizado

37KL-027

Podrá registrar un tamaño de papel personalizado que utilice con frecuencia.



### VÍNCULOS

Carga de papel en el casete(P. 91)

# Limitación de los tamaños de papel mostrados

37KL-028

Podrá asegurarse de que únicamente se muestren los tamaños de papel utilizados frecuentemente en la pantalla <Tam. papel frecuentes> para seleccionar la opción de tamaño del papel.

Seleccione <Opciones de papel> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)
 Seleccione <Seleccionar tamaños de papel frecuentes>.
 Quite la marca de las casillas de verificación de los tamaños de papel que no desee que se muestren.
 Asegúrese de que únicamente estén marcadas las casillas de verificación de los tamaños de papel utilizados frecuentemente.



## **NOTA:**

• Los tamaños de papel que no estén marcados podrán visualizarse seleccionando <Otros tamaños> en la pantalla de selección de la opción de tamaño del papel.

**4** Seleccione <Aplicar>.

### VÍNCULOS

Especificación del tamaño y tipo de papel en el casete(P. 99)

# Personalización de la pantalla

37KL-029

Puede personalizar la pantalla Inicio para utilizarla con más facilidad.



### Personalización de la pantalla Inicio

Podrá reorganizar los elementos que se muestran en la pantalla Inicio. **Personalización de la pantalla Inicio(P. 103)** 


# Personalización de la pantalla Inicio

37KL-02A

Para facilitar el uso de la pantalla Inicio, podrá cambiar a su gusto el orden de visualización de los elementos.





Leer

Monitor de estado

# Cambiar las opciones prefijadas de las funciones

37KL-02C

Las opciones predeterminadas son aquellas opciones que aparecen al encender el equipo o al pulsar la tecla Reiniciar. Si cambia estas opciones predeterminadas para adaptarlas a las operaciones que realice con mayor frecuencia, ya no tendrá que especificar las mismas opciones cada vez que realice una acción.

### Copia

Para obtener información sobre los elementos de las opciones que admiten cambios, consulte **O**<**Cambiar opciones prefijadas>(P. 236)**.



<Menú> > <Opciones de copia> > <Cambiar opciones prefijadas> > Seleccione la opción > Cambie el valor predeterminado del elemento seleccionado > <Aplicar>

# NOTA

• Si selecciona <Inicializar opciones prefijadas> en la pantalla <Opciones de copia>, podrá restaurar las opciones predeterminadas.

### VÍNCULOS

Operaciones de copia básicas(P. 108)

# Paso al modo de reposo

#### 37KL-02E

La función del modo de reposo reduce la cantidad de energía que consume el equipo deshabilitando el suministro de electricidad al panel de control. Si no se realiza ninguna operación en el equipo durante un rato, como por ejemplo durante la pausa para comer, el equipo pasará al modo de reposo automáticamente.

# NOTA

#### En el modo de reposo

• Cuando el equipo entre en el modo de reposo, la pantalla se apagará.

#### Situaciones en las que el equipo no entra en el modo de reposo

- Cuando el equipo está en funcionamiento
- Cuando el indicador Datos está iluminado o parpadea
- Cuando el equipo está realizando alguna operación, como ajuste o limpieza
- Cuando se produce un atasco de papel
- Cuando aparece la pantalla de menú
- Cuando aparece un mensaje de error en la pantalla (hay algunas excepciones. Algunas veces el equipo entra en el modo de reposo cuando aparece un mensaje de error).
- Cuando el equipo está a la espera de una conexión de red inalámbrica o una Conexión directa

### Cambiar el valor de Tiempo para autorreposo

El Tiempo para autorreposo es una función que hace que el equipo entre en el modo de reposo si permanece inactivo durante un tiempo determinado. Le recomendamos que utilice las opciones prefijadas de fábrica ( **O** <**Opciones de temporizador>(P. 232)**) para reducir el consumo de electricidad. Si desea cambiar el periodo de tiempo que transcurrirá antes de que el equipo entre en el modo de reposo automático, siga el procedimiento que se indica a continuación.



<Menú> < <p><Opciones de temporizador> <Tiempo para autorreposo> Configure el período de tiempo que transcurrirá antes de que el equipo pase automáticamente al modo de reposo

#### Salida del modo de reposo

Para salir del modo de reposo, podrá pulsar cualquier tecla distinta del interruptor de alimentación.

opia	107
Operaciones de copia básicas	108
Cancelación de copias	111
Comprobación del estado de copia	112
Mejorar y ajustar la calidad de la copia	113
Seleccionar el tipo de original para copiar	114
Ajustar la nitidez para copiar (Nitidez)	115
Funciones de copia útiles	116
Copia de varios documentos en una hoja (N en 1)	117
Clasificación de las copias por página	118
Realizar copias de carné	119

# Copia

En este capítulo se describen las operaciones básicas de copia así como otras diversas funciones útiles, como puede ser la copia de varias páginas en una sola hoja.

Utilización de las operaciones básicas

Operaciones de copia básicas(P. 108)
 Cancelación de copias(P. 111)
 Comprobación del estado de copia(P. 112)

### ■ Mejora de la calidad **OMejorar y ajustar la calidad de la copia(P. 113)**





Seleccionar el tipo de original para copiar(P. 114)

OAjustar la nitidez para copiar (Nitidez)(P. 115)

### ■ Uso de funciones de copia útiles **○ Funciones de copia útiles(P. 116)**



Copia de varios documentos en una hoja (N en 1)(P. 117)



Clasificación de las copias por página(P. 118)



**O**Realizar copias de carné(P. 119)

# **Operaciones de copia básicas**

En esta sección se describen las operaciones básicas para copiar un original.



• Si ha introducido un valor incorrecto, utilice la tecla Reiniciar para borrarlo.

5 Especifique las opciones de copia según sus necesidades.

Ajuste de la densidadAmpliación o reducción

### Ajuste de la densidad



Podrá ajustar la densidad de la copia si el texto o las imágenes de un original son demasiado claros u oscuros. También podrá ajustar automáticamente una densidad óptima para un original.

37KL-02H



Oensidad auto.>

Se ajustará automáticamente una densidad óptima para el original.

<Tipo de original> se establece automáticamente en <Texto>. Seleccionar el tipo de original para copiar(P. 114)

### Oensidad manual>

Utilice ┥ / 🕨 para ajustar la densidad.

### Ampliación o reducción



Puede ampliar o reducir las copias utilizando una escala de copia preestablecida, como por ejemplo <A5->A4> o estableciendo una escala de copia personalizada en incrementos del 1 %.

# NOTA

• Si escoge la opción <N en 1> después de configurar la escala de copia, tendrá prioridad la configuración de la escala de reducción en <N en 1>.



<Escala de copia> > Seleccione la escala de copia



#### 60 <Escala personalizada>

Utilice  $\blacktriangle$  /  $\bigtriangledown$  para introducir la escala de copia, y pulse  $\boxed{}$  or . Podrá establecer la escala de copia desde el 25% hasta el 400% en incrementos del 1%.



### 🕞 Escala de copia preestablecida

Seleccione una escala de copia.

### NOTA:

Para obtener información sobre las opciones de copia, consulte OMejorar y ajustar la calidad de la copia(P. 113)
 OFunciones de copia útiles(P. 116).

# 6 Pulse 💿

- - Si quiere cancelarlo, seleccione <Cancelar> > <Sí>. Cancelación de copias(P. 111)

### Para copia N en 1

Cuando se realicen copias N en 1, aparecerá la pantalla que le solicita que cargue el original siguiente.

1 Coloque el original siguiente sobre el cristal de la platina y pulse 🐻

• También podrá especificar <Densidad> para cada original por separado.

Leer siguiente: Inicio
<iniciar copia=""></iniciar>
<cancelar></cancelar>
Hojasxcop.: 1x 1
Densidad: ±0

- Repita este paso hasta que termine de escanear todo el original.
- 2 Seleccione <Iniciar copia>.

### NOTA:

Cuando aparece en la pantalla el mensaje <No coinciden tam./opc.> o <Memoria llena. Se cancelará la lectura. ¿Imprimir?>. Soluciones para los mensajes(P. 304)

# **IMPORTANTE**

# Al copiar originales con texto o imágenes que se extienden hasta los bordes de la página

• Es posible que los bordes del original no se copien. Para obtener más información sobre los márgenes de escaneado, consulte **OUnidad principal(P. 332)**.

# CONSEJOS

• Si desea realizar copias siempre con las mismas opciones: **Cambiar las opciones prefijadas de las funciones(P. 104)** 

### VÍNCULOS

Comprobación del estado de copia(P. 112)

# Cancelación de copias

37KL-02J

Si desea cancelar la copia inmediatamente después de pulsar 💽 , seleccione <Cancelar> en la pantalla o pulse Finale en el panel de control. Asimismo, puede cancelar la copia después de consultar el estado de copia.

### Seleccione <Cancelar> en la pantalla que aparecerá durante la copia





### Compruebe el estado del trabajo de copia antes de cancelar



<Monitor de estado> > <Trabajos de copia/impresión> > <Estado de trabajos> > Seleccione el documento en la pantalla <Estado trab. cop./imp.> > <Cancelar> > <Sí>

### VÍNCULOS

Operaciones de copia básicas(P. 108)

# Comprobación del estado de copia

Podrá consultar los estados de copia actuales de los documentos copiados.

#### Resulta útil en los siguientes casos

- Si ha transcurrido mucho tiempo desde que se escaneó el original que se va a copiar, pero la impresión no ha comenzado todavía, es posible que necesite ver la lista de espera de los documentos que se van a imprimir.
  - Seleccione <Monitor de estado> en la pantalla Inicio. OPantalla Inicio(P. 81)
- **2** Seleccione <Trabajos de copia/impresión>.
- **3** Seleccione <Estado de trabajos>.
- 4 Seleccione el documento cuyo estado desee consultar en la pantalla <Estado trab. cop./imp.> y pulse or.



Se muestra la información detallada del documento.

### VÍNCULO

Operaciones de copia básicas(P. 108) Cancelación de copias(P. 111)

# Mejorar y ajustar la calidad de la copia

#### 37KL-02L

Podrá mejorar la calidad de la copia especificando más opciones detalladas, como puede ser la selección del tipo de original.





Seleccionar el tipo de original para copiar(P. 114)

OAjustar la nitidez para copiar (Nitidez)(P. 115)

# Seleccionar el tipo de original para copiar

#### 37KL-02R



Puede seleccionar la calidad de imagen óptima para la copia en función del tipo de original, como por ejemplo documentos de solo texto, documentos con tablas y gráficos o fotos de revistas.

<copiar> &lt; <tipo de="" original="">   Seleccione el tipo de original</tipo></copiar>					
<texto></texto>	Resulta idóneo cuando se copian originales que solo contienen texto.				
<texto (alta="" foto="" velocidad)=""></texto>	Idóneo para copiar originales que contienen tanto texto como fotos. Se da prioridad a la velocidad antes que a la calidad de imagen.				
<texto foto=""></texto>	to> Resulta idóneo cuando se copian originales que contienen texto y fotos.				
<foto></foto>	to> Resulta idóneo cuando se copian originales que contienen fotos impresas, como pueden revistas o panfletos.				

# NOTA

• Si se selecciona <Texto/Foto (alta velocidad)>, <Texto/Foto> o <Foto> y <Densidad> está establecida en <Densidad auto.>, ésta cambiará a <Densidad manual>.

### VÍNCULOS

Operaciones de copia básicas(P. 108)

# Ajustar la nitidez para copiar (Nitidez)

#### 37KL-02S



Puede ajustar la nitidez de la imagen copiada. Aumente la nitidez para que las líneas y los textos borrosos se vean con mayor claridad o disminúyala para mejorar el aspecto de las fotos de revistas.



Ejemplo: si desea aportar nitidez a las líneas y los textos escritos a lápiz



Ejemplo: si desea mejorar el aspecto de fotos de revistas



#### VÍNCULOS

Operaciones de copia básicas(P. 108)

# Funciones de copia útiles

#### 37KL-02U

Puede copiar varias hojas en una página o copiar agrupando las hojas en juegos completos en un orden de páginas secuencial. Asimismo, existe una función para copiar las dos caras de una tarjeta u otro documento similar en una página.







Copia de varios documentos en una hoja (N en 1)(P. 117)

Clasificación de las copias por página(P. 118)

Realizar copias de carné(P. 119)

# Copia de varios documentos en una hoja (N en 1)

37KL-02W



Puede reducir el tamaño de un original de varias páginas y disponer todas las páginas en una única cara del papel. Gastará menos hojas gracias a que el documento puede copiarse en menos páginas que las que tiene el original.

# ΝΟΤΑ

- El uso de <N en 1> reduce la escala de copia automáticamente (la escala de copia aparece en la pantalla). Si el proceso de copia no ha empezado todavía, puede también reducir el tamaño de la imagen reduciendo el valor numérico que aparece de forma automática. Los bordes del original podrían no copiarse si lo incrementa.
- <N en 1> no estará disponible cuando se utilice <Copia de carné>.
- Al copiar varios originales en una página, pueden crearse márgenes en la imagen copiada.



<Copiar> > <N en 1> > Seleccione el número de páginas que desea combinar > Seleccione el tamaño del original en la pantalla <Tamaño de lectura>



#### 8 Número de páginas para combinar

Seleccione el número de páginas que desee combinar en una cara del papel. Por ejemplo, <4 en 1> quiere decir que "un original de cuatro páginas puede combinarse en una sola hoja".

### Seleccionar diseño>

Especifique cómo organizar los originales sobre la página.

### VÍNCULOS

Operaciones de copia básicas(P. 108)

# Clasificación de las copias por página

#### 37KL-02X



A la hora de preparar varias copias de originales de varias páginas, establezca <Clasificar> en <On> para clasificar las copias según el orden de las páginas. Esta función resulta útil cuando se preparan folletos para reuniones o presentaciones.



#### <Off>

On

Las copias se agrupan por página y no se intercalan. Por ejemplo, si realiza tres copias de un original de cinco páginas, las impresiones se disponen con el orden de páginas siguiente: 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5.



#### <0n>

Las copias se agrupan en conjuntos completos según el orden de las páginas. Por ejemplo, si realiza tres copias de un original de cinco páginas, las impresiones se disponen con el orden de páginas siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.



VÍNCULOS

Operaciones de copia básicas(P. 108)

# Realizar copias de carné

# R

Puede utilizar <Copia de carné> para copiar el anverso y el reverso de un carné en el mismo lado de una página. Esta función resulta útil cuando se copia un permiso de conducción o un carné.

# ΝΟΤΑ

• <Escala de copia> se establece automáticamente en <100%>.



VÍNCULOS

Operaciones de copia básicas(P. 108)

37KL-02Y

# Impresión

<b>mpresión</b>		
Impresión desde un ordenador	122	
Cancelación de impresiones	124	
Consulta del estado y el registro de impresión	126	

# Impresión

Podrá imprimir documentos en su ordenador utilizando el controlador de impresora.

### Impresión desde un ordenador

Puede imprimir un documento creado en su ordenador utilizando el controlador de impresora.



#### Impresión desde dispositivos móviles

• La vinculación de dispositivos móviles, como pueden ser smartphones o tabletas a este equipo ofrece un modo rápido y sencillo para imprimir fotos y páginas web. Este equipo es compatible asimismo con Google Cloud Print™.

**O**Impresión desde un ordenador(P. 122)

Vinculación con dispositivos móviles(P. 142)
 Utilización de Google Cloud Print(P. 160)

# Impresión desde un ordenador

#### 37KL-031

Podrá imprimir un documento creado con una aplicación en su ordenador utilizando el controlador de impresora. El controlador de impresora cuenta con opciones muy útiles, como Ampliación/reducción, que le permiten imprimir sus documentos de varias formas diferentes. Antes de poder utilizar esta función, deberá seguir algunos procedimientos, como instalar el controlador de impresora en su ordenador. Para obtener más información, consulte los manuales de los controladores correspondientes en el sitio web de manuales en línea.



Acerca de la ayuda del controlador de impresora(P. 122)
 Operaciones de impresión básicas(P. 122)

### Acerca de la ayuda del controlador de impresora

Si hace clic en [Ayuda] en la pantalla del controlador de impresora aparecerá la pantalla Ayuda. En esta pantalla puede ver información detallada sobre las funciones que se describen en la Guía de usuario.

### Operaciones de impresión básicas

Esta sección describe cómo imprimir un documento en su ordenador utilizando el controlador de impresora.

# **NOTA** Opciones de papel en el equipo

- Por lo general, antes de imprimir hay que especificar el tamaño y el tipo de papel cargado en el casete.
  - Abra un documento en una aplicación y visualice el cuadro de diálogo de impresión.
- 2 Seleccione el controlador de impresora de este equipo y haga clic en [Preferencias] o en [Propiedades].
- 3 Especifique las opciones de impresión según sea necesario y haga clic en [Aceptar].
- Cambie la pestaña según las opciones.

#### Impresión

onfiguración básica Configuración	i de página Acabado Calidad	
Perfit: 🚺	Configuración predetarminada	Agregar(1) Editar(2)
Af Facebrated	Tamaño de página: A4 Tamaño de salida: (gualar tamaño de página Formato de página(Y): 1 1 en 1 Ubicación de la encuademación: Lado largo (squierdo) Intercelar/Agugos:	Copies: 1 (1 a 999) Orentación Constació
Nostrar configuración Restaurar las opciones predetermina		

# **4** Haga clic en [Imprimir] o [Aceptar].

• Si desea cancelar la impresión, consulte **Cancelación de impresiones(P. 124)** .

### VÍNCULOS

Consulta del estado y el registro de impresión(P. 126)

Impresión

# Cancelación de impresiones

37KL-032

Puede cancelar la impresión desde su equipo o en el panel de control del mismo.

# Desde un ordenador(P. 124)Desde el panel de control(P. 125)

### Desde un ordenador

Puede cancelar la impresión desde el icono de la impresora que aparece en la bandeja del sistema del escritorio.

### Haga doble clic en el icono de la impresora.



### **NOTA:**

#### Cuando no aparezca el icono de la impresora

 Abra la carpeta de la impresora ( Visualización de la carpeta de la impresora(P. 348) ), haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador de impresora de este equipo y haga clic en [Ver lo que se está imprimiendo] (o haga doble clic en el icono del controlador de impresora de este equipo).

2 Seleccione el documento que desee cancelar y haga clic en [Documento] > [Cancelar].

Canon Printer		Canon Pri Impresora	
Nombre del documento	•	Nombre de	Pacaa Roanudar Reiniciar
		(	Cancelar
1 documentos en la		Cancela la imp	Propiedades presion de los obcome

# **3** Haga clic en [Sí].

se cancelará la impresión del documento seleccionado.

# ΝΟΤΑ

• Es posible que después de cancelar la impresión aparezcan varias páginas.

# CONSEJOS

#### Cancelación desde la IU remota

Podrá cancelar la impresión desde la página [Estado de trabajos] de la IU remota: Comprobación del estado actual de los documentos de impresión(P. 204)

#### Cancelación desde una aplicación

• En algunas aplicaciones, aparecerá una pantalla como la que se muestra a continuación. Puede cancelar la impresión haciendo clic en [Cancelar].



### Desde el panel de control

Cancele la impresión utilizando e o <Monitor de estado>.



#### Si la pantalla muestra una lista de documentos al pulsar 📗

Seleccione el documento que desee cancelar y seleccione <Sí>.



### Compruebe el estado del trabajo de impresión antes de cancelar

<Monitor de estado> > <Trabajos de copia/impresión> > <Estado de trabajos> > Seleccione el documento en la pantalla <Estado trab. cop./imp.> > <Cancelar> > <Sí>

# ΝΟΤΑ

• Es posible que después de cancelar la impresión aparezcan varias páginas.

#### VÍNCULOS

Operaciones de impresión básicas(P. 122) Consulta del estado y el registro de impresión(P. 126) Impresión

# Consulta del estado y el registro de impresión

37KL-033

Puede consultar los estados actuales y los registros de impresión de los documentos impresos.

# **IMPORTANTE**

Si <Mostrar registro de trabajos> está establecido en <Off>, no podrá consultar los registros de impresión.
 O<Mostrar registro de trabajos> (P. 251)

#### Resulta útil en los siguientes casos

- Si sus documentos no se imprimen durante un largo periodo de tiempo, es posible que desee ver la lista de espera de los documentos que están a la espera de imprimirse.
- Si no encuentra las impresiones que creía que se habían realizado, es posible que desee comprobar si se ha producido algún error.

Seleccione <Monitor de estado>.

2 Seleccione <Trabajos de copia/impresión>.

**3** Consulte los estados y los registros de impresión.

#### Para consultar los estados de impresión

**1** <Estado de trabajos> > Seleccione el documento cuyo estado desea comprobar.



👐 Se muestra la información detallada del documento.

#### Para consultar los registros de impresión

- 1 <Registro de trabajos de impresión> > Seleccione el documento cuyo registro desea comprobar.
  - <Correcto> aparece cuando se ha impreso un documento correctamente, y <Error> aparece cuando un documento no se ha podido imprimir porque se ha cancelado o se ha producido algún error.



- Se muestra la información detallada del documento.
  - El nombre del documento visualizado o el nombre de usuario pueden no reflejar el nombre del documento o de usuario reales.

### **NOTA:**

Cuando se muestra un número de tres dígitos en el caso de <Error>

• Este número representa un código de error. **Soluciones para los códigos de error(P. 314)** 

### VÍNCULOS

Operaciones de impresión básicas(P. 122)
 Cancelación de impresiones(P. 124)

Le	.ectura	
	Operaciones básicas para escanear originales	130
	Escaneado y guardado en un ordenador	131
	Lectura utilizando la tecla de acceso directo	133
	Cancelar el envío de documentos	136
	Utilizar su ordenador para escanear (Lectura de ordenador)	137
	Escanear documentos desde una aplicación	138
	Uso de la ScanGear MF	140

Puede escanear documentos originales utilizando el panel de control del equipo o una aplicación en un ordenador. Independientemente del método que utilice, los originales escaneados se convierten en formatos de archivo electrónicos como PDF. Utilice la función de escaneado para convertir grandes volúmenes de documentos en papel en archivos para poder organizarlos fácilmente.

# NOTA

- Para utilizar este equipo como escáner, debe completar los preparativos de antemano, incluida la instalación de software en el ordenador. Para obtener más información, consulte los manuales de los controladores o el software correspondientes en el sitio web de manuales en línea. Para conectar el equipo a su ordenador a través de la red, debe registrar el equipo en el software instalado. Preparativos para utilizar el equipo como escáner(P. 65)
- En función del sistema operativo y de la versión del controlador de escáner o las aplicaciones que utilice, las pantallas de este manual pueden diferir de las suyas.

### Utilización de las operaciones básicas

Podrá escanear y guardar los originales en su ordenador utilizando el panel de control del equipo.



 Operaciones básicas para escanear originales(P. 130)
 Cancelar el envío de documentos(P. 136)

### Escaneado desde un ordenador

Puede escanear originales colocados en el equipo desde un ordenador. Los originales escaneados se guardan en el ordenador. Puede escanear utilizando MF Scan Utility (incluido con el equipo), o con otras aplicaciones, como por ejemplo aplicaciones de procesamiento de imágenes o texto.



Outilizar su ordenador para escanear (Lectura de ordenador)(P. 137)

#### Escaneado desde dispositivos móviles

 La vinculación de dispositivos móviles, como pueden ser smartphones o tabletas, a este equipo ofrece un modo rápido y sencillo de escanear originales colocados en este equipo. Vinculación con dispositivos móviles(P. 142)

# **Operaciones básicas para escanear originales**

37KL-035

En esta sección se describen los procedimientos básicos para escanear originales.

### Lectura



Sescaneado y guardado en un ordenador(P. 131)

Realización de trabajos

Cancelar el envío de documentos(P. 136)

# Escaneado y guardado en un ordenador

#### 37KL-036

El proceso que consiste en "escanear un original y guardarlo en un ordenador" solo puede realizarse cuando se escanea desde el equipo. Escanee especificando en qué ordenador se guardarán los originales; si los originales van a ser escaneados en color o en blanco y negro; si desea guardar los originales como PDF o JPEG; y otras opciones. En caso de que desee especificar un ordenador conectado a la red como destino, primero deberá registrar el equipo con el ordenador ( **Preparativos para utilizar el equipo como escáner(P. 65)** ).

Coloque el original u originales. Colocación de originales(P. 87)

2 Seleccione <Leer> en la pantalla Inicio. OPantalla Inicio(P. 81)

### 3 Seleccione <Ordenador>

• Si solo se utiliza un ordenador conectado al equipo a través de USB, continúe en el paso 5.

**4** Seleccione el ordenador de destino.

### 5 Seleccione el tipo de lectura.

• Los tipos de escaneado y las opciones que se muestran pueden confirmarse y cambiarse utilizando MF Scan Utility. Para obtener más información, haga clic en [Instrucciones] en MF Scan Utility.

### **NOTA:**

• Si es un usuario de macOS, consulte los manuales de los controladores o el software correspondientes en el sitio web de manuales en línea.

# 6 Pulse 🛛 .

- - Si desea cancelar, consulte **Cancelar el envío de documentos(P. 136)** .

### **IMPORTANTE:**

• No podrá escanear mientras se muestre ScanGear MF. Cierre la pantalla antes de escanear.



#### Cuando haya finalizado la lectura

Cuando haya finalizado la lectura, siga el procedimiento que se indica a continuación (cuando el formato de archivo sea PDF).

- 1 Si tiene que escanear más páginas de originales, coloque el original siguiente sobre el cristal de la platina y pulse .
  - Repita este paso hasta que termine de leer todas las páginas.
  - Si solo se va a leer una página, continúe con el siguiente paso.
- 2 Seleccione <Finalizar lectura>.

👐 La carpeta de destino de almacenamiento aparece en el ordenador.

# NOTA

#### Acerca de la carpeta de destino de almacenamiento

- De forma predeterminada, los datos escaneados se guardan en la carpeta [Mis documentos]. Se creará una subcarpeta con la fecha de escaneado como nombre en la que se guardarán los datos.
- Podrá cambiar el destino para guardar desde MF Scan Utility. Para obtener más información, haga clic en [Instrucciones] de MF Scan Utility.

# Lectura utilizando la tecla de acceso directo

#### 37KL-074

Coloque un original en el equipo y seleccione <Leer> > <Scan -> PC1> o <Scan -> PC2> y el escaneado se iniciará de forma inmediata. El tipo de escaneado (color o blanco y negro), el destino de almacenamiento del original y otras opciones podrán registrarse en los elementos de menú, y los originales podrán escanearse utilizando dichas opciones. En esta sección se describe cómo registrar opciones en el elemento de menú y escanear con el mismo.

Registro de opciones en la tecla de acceso directo(P. 133)
Uso de la tecla de acceso directo(P. 134)

### Registro de opciones en la tecla de acceso directo

Registre el ordenador en el que se guardarán las imágenes escaneadas y el tipo de escaneado en la tecla de acceso directo.

Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

- 2 Seleccione <Opciones de lectura>.
- **Seleccione <Opc. tecla acc. directo> > <Guardar>.**
- **4** Seleccione la tecla de acceso directo en la que desee registrar las opciones.
- 5 Seleccione el tipo de conexión que utilice entre el equipo y el ordenador.



#### 🔁 <0ff>

Seleccione esta opción para borrar la configuración registrada.

#### 🜔 <Conexión USB>

Seleccione esta opción si el equipo y el ordenador están conectados a través de USB.

#### 🕝 <Conexión de red>

Seleccione esta opción si el equipo y el ordenador están conectados a través de una red.

### **5** Seleccione el ordenador de destino.

• Esta pantalla no aparecerá si selecciona <Conexión USB> en el paso 5.

```
Seleccione el tipo de lectura.
```

• Los tipos de escaneado y las opciones que se muestran pueden confirmarse y cambiarse utilizando MF Scan Utility. Para obtener más información, haga clic en [Instrucciones] en MF Scan Utility.

### NOTA:

• Si es un usuario de macOS, consulte los manuales de los controladores o el software correspondientes en el sitio web de manuales en línea.

#### Consulta de las opciones registradas



<Menú> < <p><Opciones de lectura> <<p><Opc. tecla acc. directo> <Confirmar destino> Seleccione la tecla de acceso directo

### Uso de la tecla de acceso directo

**1** Coloque el original u originales. **C**olocación de originales(P. 87)

2 Seleccione <Leer> en la pantalla Inicio. OPantalla Inicio(P. 81)

- Seleccione <Scan -> PC1> o <Scan -> PC2>.
- Para consultar las opciones de configuración registradas en la tecla, consulte OCONSULTA de las opciones registradas(P. 134).
- Se iniciará la lectura.
- Para cancelar, consulte **Cancelar el envío de documentos(P. 136)**.

### **IMPORTANTE:**

• No podrá escanear mientras se muestre ScanGear MF. Cierre la pantalla antes de escanear.



#### Cuando haya finalizado la lectura

Cuando haya finalizado la lectura, siga el procedimiento que se indica a continuación (cuando el formato de archivo sea PDF).

1 Si tiene que escanear más páginas de originales, coloque el original siguiente sobre el cristal de la platina y pulse .

- Repita este paso hasta que termine de leer todas las páginas.
- Si solo se va a leer una página, continúe con el siguiente paso.
- 2 Seleccione <Finalizar lectura>.
  - 👐 La carpeta de destino de almacenamiento aparece en el ordenador.

# NOTA

#### Acerca de la carpeta de destino de almacenamiento

- De forma predeterminada, los datos escaneados se guardan en la carpeta [Mis documentos]. Se creará una subcarpeta con la fecha de escaneado como nombre en la que se guardarán los datos.
- Podrá cambiar el destino para guardar desde MF Scan Utility. Para obtener más información, haga clic en [Instrucciones] de MF Scan Utility.

# Cancelar el envío de documentos

37KL-037

Si desea cancelar el envío de documentos inmediatamente después de iniciar el escaneado, seleccione <Cancelar> en la pantalla o pulse \_\_\_\_\_\_. También podrá cancelar el envío de documentos después de comprobar el estado del envío.

### ■ Seleccione <Cancelar> para cancelar







#### Si la pantalla muestra una lista de documentos al pulsar

Los originales se han escaneado y están a la espera de procesarse. Seleccione el documento que desee cancelar y seleccione <Sí>.



### VÍNCULOS

Operaciones básicas para escanear originales(P. 130)

# Utilizar su ordenador para escanear (Lectura de ordenador)

#### 37KL-038

Para escanear desde un ordenador, puede utilizar MF Scan Utility o una aplicación como, por ejemplo, una aplicación de procesamiento de imágenes o texto. Si utiliza ScanGear MF que se proporciona con el equipo, puede configurar las opciones de lectura avanzadas ( **OUso de la ScanGear MF(P. 140)** ).



#### Escaneado con MF Scan Utility



MF Scan Utility es una aplicación que se incluye con el equipo y que le permite escanear documentos o imágenes a un ordenador. Podrá reenviar los datos escaneados a una aplicación especificada o adjuntarlos a un mensaje de e-mail. Para obtener más información, haga clic en [Instrucciones] en MF Scan Utility.

# NOTA

• Si es un usuario de macOS, consulte los manuales de los controladores o el software correspondientes en el sitio web de manuales en línea.

#### Lectura utilizando una aplicación



Puede escanear imágenes utilizando una aplicación como, por ejemplo, una aplicación de procesamiento de imágenes o texto, y cargar las imágenes directamente en la aplicación. No necesita abrir ninguna otra aplicación para escanear. **Escanear documentos desde una aplicación(P. 138)** 

# Escanear documentos desde una aplicación

37KL-039



Podrá escanear originales desde aplicaciones como, por ejemplo, software de procesamiento de imágenes o de texto. La imagen escaneada se carga directamente en la aplicación, lo que le permitirá editar o procesar la imagen de forma inmediata. El procedimiento siguiente varía en función de la aplicación.

# **IMPORTANTE**

 La aplicación debe ser compatible con TWAIN o WIA\*. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la aplicación.

<sup>\*</sup>TWAIN es un estándar para conectar dispositivos de entrada de imágenes, como escáneres, con ordenadores. WIA es una función incluida de serie en Windows.

Coloque el original u originales. Colocación de originales(P. 87)

### **IMPORTANTE:**

- Es posible que el segundo original y los posteriores no se escaneen, o es posible que aparezca un mensaje de error en función de la aplicación. En ese caso, coloque y escanee un original cada vez.
- Cuando <En línea auto. para lectura rem.> esté establecido en <Off>, deberá seleccionar <Leer> > 
   <Escáner remoto> en la pantalla Inicio para poner el equipo en línea. 
   <En línea auto. para lectura rem.>(P. 250)

### **2** En la aplicación, seleccione el comando de inicio de escaneado.

• El procedimiento para seleccionar el comando de inicio de escaneado varía en función de la aplicación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones de la aplicación.

### **3** Seleccione el controlador de escáner de este equipo.

• Seleccione ScanGear MF o WIA. Si selecciona ScanGear MF, puede configurar opciones de escaneado avanzadas.

#### 4 Especifique las opciones de lectura según sus necesidades.

### Haga clic en [Lectura].

• Cuando finalice el escaneado, la imagen escaneada se reenviará a una aplicación.

#### Cómo utilizar ScanGear MF

• Haga clic en 🦞 en la pantalla ScanGear MF y consulte la Ayuda.
#### Lectura



#### VÍNCULOS

OUso de la ScanGear MF(P. 140)

### Uso de la ScanGear MF



ScanGear MF es un controlador de escáner que se incluye con el equipo. ScanGear MF sirve para configurar opciones de lectura avanzadas. La manera de abrir ScanGear MF es distinta en función de la forma de escanear desde el ordenador.

37KI -03A

#### **Empezar desde MF Scan Utility**

Al escanear desde MF Scan Utility, haga clic en [ScanGear] para abrir ScanGear MF. Para obtener más información, haga clic en [Instrucciones] en MF Scan Utility.

### NOTA

• Si es un usuario de macOS, consulte los manuales de los controladores o el software correspondientes en el sitio web de manuales en línea.

#### Inicio desde una aplicación

Para escanear desde aplicaciones, tales como software de procesamiento de texto o de imágenes, seleccione ScanGear MF como controlador de escáner. **Escanear documentos desde una aplicación(P. 138)** 

### CONSEJOS

#### Funciones de ScanGear MF

- Previsualizar la imagen antes de escanearla
- Especificar el área de lectura
- Ajustar la calidad de imagen detallada

#### Cómo utilizar ScanGear MF

• Haga clic en 🥐 en la pantalla ScanGear MF y consulte la Ayuda.



# Vinculación con dispositivos móviles

Vinculación con dispositivos móviles	142
Conectar con dispositivos móviles	143
Conexión mediante un router de LAN inalámbrico (conexión LAN)	144
Conectar directamente (Modo de punto de acceso)	145
Utilizar el equipo a través de aplicaciones	
Utilización de AirPrint	149
Impresión con AirPrint	154
Escaneado con AirPrint	157
Si no se puede utilizar AirPrint	159
Utilización de Google Cloud Print	160
Gestión del equipo por control remoto	162

### Vinculación con dispositivos móviles

#### 37KL-03C

Si enlaza el equipo con dispositivos móviles tales como smartphones y tabletas, podrá imprimir y realizar otras operaciones fácilmente utilizando la aplicación adecuada. Por otra parte, puede operar el equipo desde dispositivos móviles mediante control remoto, para confirmar el estado de impresión y cambiar las opciones del equipo.



Conectar con dispositivos móviles(P. 143)
Conectar directamente (Modo de punto de acceso)(P. 145)
Utilizar el equipo a través de aplicaciones(P. 148)
Utilización de AirPrint(P. 149)
Utilización de Google Cloud Print(P. 160)
Gestión del equipo por control remoto(P. 162)

### **IMPORTANTE**

• En función del dispositivo móvil, el equipo podría no funcionar correctamente.

### **Conectar con dispositivos móviles**

#### 37KL-03E

Hay dos métodos para conectar un dispositivo móvil con el equipo: conexión mediante un router de LAN inalámbrico y comunicación inalámbrica y directa con el equipo. Seleccione un método de conexión según el entorno de comunicación y el dispositivo que esté utilizando.

#### Conexión mediante un router de red LAN inalámbrica

Igual que conecta un ordenador al equipo, conecte un dispositivo móvil al equipo a través de un router inalámbrico. **Conexión mediante un router de LAN inalámbrico (conexión LAN)(P. 144)** 



#### Conectar directamente

Conecte directamente un dispositivo móvil al equipo de forma inalámbrica sin utilizar una LAN inalámbrica. Se puede conectar inmediatamente al equipo de forma inalámbrica incluso fuera del entorno de una LAN inalámbrica. Conectar directamente (Modo de punto de acceso)(P. 145)



### Conexión mediante un router de LAN inalámbrico (conexión LAN)

37KL-03F

Si hay un router inalámbrico conectado a la red en la que está conectado el equipo, puede establecer una comunicación con un dispositivo móvil a través del router inalámbrico de la misma forma que lo haría con un ordenador. Para obtener más información sobre cómo conectar un dispositivo móvil a su router inalámbrico, consulte los manuales de instrucciones de sus dispositivos de red o póngase en contacto con su fabricante. Conecte el equipo a un router a través de una LAN con cable o inalámbrica. **©Configurar el entorno de red(P. 11)** 



### NOTA

- Si sus dispositivos móviles no son compatibles con IPv6, utilice la dirección IPv4. Configuración de la dirección IPv4(P. 29)
  - **1** Seleccione <Monitor de estado> en la pantalla Inicio. **O**Pantalla Inicio(P. 81)

2 Seleccione <Información de red>.

**3** Visualice la dirección IP del equipo.

#### ∎IPv4

• Seleccione <IPv4> > <Dirección IP>.

#### ∎IPv6

• Seleccione <IPv6> ▶ <Dirección de enlace local> ▶ <Dirección IP>.

**4** Conéctese desde el dispositivo móvil a la dirección IP que aparece en la pantalla.

### Conectar directamente (Modo de punto de acceso)

37KL-03H

Incluso en un entorno sin un router de LAN inalámbrico, si utiliza el "Modo Punto de acceso", que puede conectar directamente un dispositivo móvil al equipo de forma inalámbrica, podrá conectar el dispositivo móvil que tenga a mano al equipo sin una configuración complicada.



Preparación para conexión directa (Modo de punto de acceso)(P. 145)
 Conectar directamente(P. 146)

#### Preparación para conexión directa (Modo de punto de acceso)

Establezca una conexión utilizando el Modo de punto de acceso en el orden siguiente.



#### Compruebe las opciones de red del equipo.

• Establezca la dirección IPv4. Configuración de la dirección IPv4(P. 29)



Preparación del dispositivo móvil.

• Configure las opciones para conectar el dispositivo móvil a la Wi-Fi.



#### Ponga el equipo en el estado de espera de conexión.

<Menú> < Opciones de red> < Opciones de Conexión directa> 
 establezca
 <Usar Conexión directa> en <On>.

#### Si está conectado a la red mediante LAN inalámbrica

Aparecerán los elementos para seleccionar el método de Conexión directa.

#### <Solo Conexión directa>

La conexión mediante LAN inalámbrica no estará disponible. Seleccione únicamente cuando utilice Conexión directa.

#### <LAN inalám/Conex. direc. (cambio auto)>

La conexión de red LAN inalámbrica estará desactivada mientras la conexión directa esté activa. El equipo cambiará automáticamente a conexión de red LAN inalámbrica cuando finalice la conexión directa. Esta opción se selecciona

Vinculación con dispositivos móviles

cuando se quiere cambiar entre conexión directa y conexión de red LAN inalámbrica.

### NOTA

#### Especificación del valor de tiempo hasta la finalización automática

• Puede especificar el tiempo que debe transcurrir hasta la desconexión automática cuando está activada la conexión directa. **C**<br/>Hora hasta finaliz. de Conexión directa>(P. 220)

Conexión de varios dispositivos móviles al mismo tiempo

Configure el SSID y la clave de red del equipo arbitrariamente. La clave de red puede dejarse en blanco.
 <Opciones Modo Punto de acceso>(P. 220)

#### Conectar directamente

### **IMPORTANTE**

- El establecimiento de una conexión entre el equipo y el dispositivo móvil puede tardar un tiempo.
  - **1** Seleccione <Conexión directa> en la pantalla Inicio. **O**Pantalla Inicio(P. 81)
  - Si aparece un mensaje, continúe siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla.
  - 2 Seleccione <Mostrar la clave de red/SSID>.
- **3** Configure las opciones Wi-Fi desde el dispositivo móvil con la información sobre SSID y la clave de red que aparece en la pantalla.
- 4 Cuando haya terminado la operación deseada, pulse or y, a continuación, seleccione 
  <Desconectar> ► <Sí>.

### CONSEJOS

• Seleccione <Información de conexión> en la pantalla debajo de conexión directa para comprobar el dispositivo móvil conectado.

### **IMPORTANTE**

- Al conectar a través de la conexión directa, es posible que no pueda conectarse a Internet según el dispositivo móvil que utilice.
- Si no se establece una conexión inalámbrica desde el dispositivo móvil al cabo de 5 minutos mientras se muestran el SSID y la clave de red, el estado de espera de conexión finalizará.
- Si el estado sin transmisión de datos entre el dispositivo móvil y el equipo continúa durante la comunicación por conexión directa, la comunicación puede finalizar.

- El rendimiento del ahorro de energía del modo de reposo disminuye al conectar a través de la conexión directa.
- Cuando finalice la operación que desee, asegúrese de finalizar la conexión entre el equipo y el dispositivo móvil. Si permanecen conectados, disminuye el rendimiento del ahorro de energía del modo de reposo.
- Si utiliza la conexión directa, no establezca la dirección IP manualmente en el dispositivo móvil. Esto podría impedir la comunicación apropiada tras el uso de la conexión directa.

### Utilizar el equipo a través de aplicaciones

37KL-03J

Imprima y realice otras operaciones desde el dispositivo móvil conectado al equipo a través de aplicaciones. Se admiten varias aplicaciones, incluidas las exclusivas de Canon. Utilícelas adecuadamente según su dispositivo, la aplicación y la situación.

#### Uso de Canon PRINT Business

Esta aplicación sirve para imprimir y realizar otras operaciones desde dispositivos móviles compatibles con iOS/ Android. Para imprimir no es necesario realizar ninguna operación en el equipo. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles, los métodos detallados de configuración y las operaciones, consulte la ayuda de la aplicación o el sitio web de Canon (http://www.canon.com/gomp/).

### **IMPORTANTE**

• Puede descargar Canon PRINT Business gratuitamente, pero se le cobrará la tasa de conexión a Internet.

#### Impresión con Canon Print Service

Podrá imprimir fácilmente desde el menú de aplicaciones compatibles con el subsistema de impresión de Android. Para obtener más información sobre los sistemas operativos compatibles y las opciones y los procedimientos detallados, visite el sitio web de Canon (http://www.canon.com/).

#### ■Impresión mediante Mopria<sup>®</sup>

El equipo también es compatible con Mopria<sup>®</sup>. Con Mopria<sup>®</sup>, podrá imprimir desde dispositivos móviles que admitan Android utilizando las operaciones y opciones habituales, aunque los fabricantes y modelos no sean los mismos. Por ejemplo, si utiliza impresoras compatibles con Mopria<sup>®</sup> de distintos fabricantes, o una impresora compatible con Mopria<sup>®</sup> que se encuentre en un lugar donde haya ido de visita, podrá imprimir sin tener que utilizar una aplicación exclusiva para cada fabricante o modelo. Para obtener más información sobre los modelos o entornos operativos compatibles, consulte http://www.mopria.org.



#### Imprimir con Google Cloud Print

Puede utilizar aplicaciones y servicios que admitan Google Cloud Print para imprimir desde un dispositivo móvil o un ordenador sin utilizar el controlador de impresora. **OUtilización de Google Cloud Print(P. 160)** 

### Utilización de AirPrint

37KL-03K

En esta sección se describen las opciones necesarias para usar AirPrint, así como los procedimientos para realizar con dispositivos Apple.



#### **Opciones de AirPrint**

Configuración de las opciones de AirPrint(P. 149)
 Visualización de la pantalla para AirPrint(P. 152)

#### **Funciones de AirPrint**

Impresión con AirPrint(P. 154)Escaneado con AirPrint(P. 157)

#### Solución de problemas

Si no se puede utilizar AirPrint(P. 159)

#### Configuración de las opciones de AirPrint

Puede registrar la información, incluido el nombre del equipo y la ubicación de instalación, que se utilice para identificar el equipo. Asimismo, puede deshabilitar la función AirPrint del equipo. Utilice la IU remota para cambiar estas opciones.

### NOTA

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
  - Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. Inicio de la IU remota(P. 201)

# 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)

- Si utiliza un dispositivo móvil, como un iPad, iPhone o iPod touch, cada vez que se habla de "hacer clic" en esta sección, debe interpretarlo como "pulsar".
- **3** Seleccione [Opciones de red] **>** [Opciones de AirPrint].
- Haga clic en [Editar].

#### **5** Especifique las opciones necesarias.

	a marine and a second					Al por	tal Cerrar
🕀 Configuración					Ec.	er sorreo al edireiri	ietsackor, diel e
helerencies	Configuración: Opciones de gestión	v del sistema. Op	iciones de	red = Opc	iones de AliPhint	- Editor opciones	de AirPrint
Opciones de papel	Editar opciones de Ai	rPrint					
Opciones de visualización	Cambier las siguientes opciones.					Acepter	Gancela
Opciones de temporizador	Opsiones de AirPrint						
apciones de fasciones	Si cambia el (Nombra de Impreso	esį, tembién camb	siant el (No	mbre de mi	NS  on (Opciones	da IPe4).	
Opsiones-de-sopia	I liker diffrint	parent a jobe	secon) en (	overon be	Nonuri'		
Opeiones de Impresora	Nombre de Impresore:	Centre	MPROX				
pciones de gestión del sistema	Ubicación:						
Gestión del sistema	Información de posición						
Opciones de red	Obtensión automática						
Opciones de seguridad	Latitud	N	<b>D</b>	*0	10.000		-
Información de inicialización de	Longitud	e	🔁 P	*0	10.000		-
opciones							

#### [Usar AirPrint]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar AirPrint. Para deshabilitar AirPrint, quite la marca de la casilla de verificación.

#### [Nombre de impresora]

Introduzca el nombre del equipo. Si ya se ha registrado un nombre de mDNS en [Opciones de mDNS] ( **Configuración de DNS(P. 53)**), se muestra el nombre registrado.

#### [Ubicación]

Introduzca la ubicación del equipo. Si ya se ha registrado una ubicación en [Información del dispositivo] ([Gestión del sistema] en [Opciones de gestión del sistema] (Configuración)), se muestra el nombre registrado.

#### [Latitud]

Introduzca la latitud de la ubicación donde está instalado el equipo.

#### [Longitud]

Introduzca la longitud de la ubicación donde está instalado el equipo.

#### 🧧 Haga clic en [Aceptar].

### **IMPORTANTE**

Si selecciona [Usar AirPrint], las siguientes opciones se establecerán en activadas.

- <Usar HTTP>
- [Opciones de impresión IPP]
- [Usar mDNS] (Opciones de IPv4)
- [Usar mDNS] (Opciones de IPv6)
- <Opciones de Network Link Scan>

### ΝΟΤΑ

Si cambia el [Nombre de impresora] especificado, tal vez no pueda imprimir desde el ordenador Mac que había estado utilizando para imprimir hasta ese momento. Esto ocurre porque el [Nombre de mDNS] ( Configuración de DNS(P. 53) ) para IPv4 también se cambia automáticamente. En este caso, agregue de nuevo el equipo a su Mac.

• Al especificar el nombre de impresora resulta más sencillo identificar diversas impresoras compatibles con AirPrint.

#### Cambio en la configuración de las funciones disponibles con AirPrint

Si desea deshabilitar funciones que no va a utilizar con AirPrint o cifrar comunicaciones, configure las opciones necesarias mediante el panel de control o la IU remota.

#### Cambio de las opciones de impresión

Para imprimir con AirPrint, se utiliza el protocolo IPP.

#### Activar/desactivar la función

Puede especificar si desea imprimir con AirPrint. El valor predeterminado de fábrica es [On].

Inicie una sesión en la IU remota en modo de administrador del sistema ( **OInicio de la IU remota(P. 201)** ) [Configuración] [Opciones de red] [Opciones de TCP/IP] [Editar] en [Opciones de impresión IPP] Quite la marca o marque la casilla de verificación de [Usar impresión IPP] [Aceptar]

#### Cambiar la configuración de TLS

Podrá especificar si desea cifrar comunicaciones mediante TLS al imprimir con AirPrint. El valor predeterminado de fábrica es [On].

Inicie una sesión en la IU remota en modo de administrador del sistema ( **OInicio de la IU remota(P. 201)** ) [Configuración] [Opciones de red] [Opciones de TCP/IP] [Editar] en [Opciones de impresión IPP] Quite la marca o marque la casilla de verificación de [Usar TLS] [Aceptar]

#### Cambiar las opciones de escaneado

Configure la opción de escaneado con AirPrint.

#### Establecer la función en activar o desactivar

Puede encender o apagar la función de escaneado disponible con AirPrint. El ajuste predeterminado de fábrica es <On>.



<Menú> < <Opciones de red> < <Opciones de TCP/IP> < <Opciones de Network Link Scan> Ajuste <Usar Network Link Scan> en <Off> u <On>

#### **Cambiar opciones de TLS**

Puede especificar si desea cifrar o no las comunicaciones TLS al escanear datos con AirPrint. El ajuste predeterminado de fábrica es <On>.



<Menú> < <Opciones de red> < <Opciones de TCP/IP> < <Opciones de Network Link Scan> < Ajuste <Usar TLS> en <Off> u <On>

#### Visualización de la pantalla para AirPrint

Podrá visualizar la pantalla para AirPrint, en la que, además de acceder a las opciones de AirPrint, podrá ver también la información sobre los consumibles, como pueden ser el papel y el cartucho de tóner, etc. Además, podrá configurar las opciones de las funciones de seguridad.

- Seleccione [Preferencias del sistema] > [Impresoras y escáneres] y agregue el equipo al Mac que esté utilizando.
- Si el equipo ya se ha añadido, no será necesario realizar esta operación.
- **2** Seleccione este equipo en la lista de impresoras en [Impresoras y escáneres].
- **3** Haga clic en [Opciones y suministros].
- 4 Haga clic en [Mostrar página web de la impresora].
- 5 Inicie sesión en la IU remota.
- Para cambiar las opciones de AirPrint, es necesario iniciar sesión como administrador.

#### Página específica de AirPrint

Cuando inicia sesión con privilegios de administrador, aparece la página específica de AirPrint que se muestra abajo.

#### Vinculación con dispositivos móviles

AirPrint  Opciones de AkPine  User AirPine  Entromedion de consumation  Tennation  Tennat	Ectar.
	tetr.
User Alinhint: On Northe de impessors: Canon MFXXX Uticación: Lateut: Nº 0 ° 0 ° 0.000 ° Lateut: E 0 ° 9 ° 0.000 ° Lateut: E 0 ° 9 ° 0.000 ° Cotanes de seguinad de Impession Opciones de ILS Opciones de seguinad de Impession Opciones de seguinad de Impession Opciones de seguinad de Impession Opciones de ILS Opciones de ILS Opciones de seguinad de Impession Opciones de seguinad de Impession Opciones de ILS Opciones de IL	tew.
User Airhint: On Norther de impresente: Cenon MFROEX User.uktro: Lateut: N 0 ° 0 ° 0.000 ° Lateut: E 0 ° 0 ° 0.000 ° Lateut: E 0 ° 0 ° 0.000 ° Lateut: E 0 ° 0 ° 0.000 ° Cesares de segurited de imprestén Octores de imprestén Octores de segurited	
Non-the-de-impressive: Cancin WF200X. Uticaacitian: Lateritud: N 0 ° 5 ° 0.000 ° Langitud: E 0 ° 9 ° 0.000 ° Langitud: E 0 ° 9 ° 0.000 ° Creas appointed de impression Opciones de segurited de impression Opciones de segurited de impression Opciones de silver y certificado  Informaction de papel Criger	
Ubicurdin :: Latitud: N 0 ° 0 ° 0.000 ° Lineflud: E 0 ° 0.000 ° Constance de segurited de lengerealin Opdomes de segurited de lengerealin Opdomes de langerealin de lengerealin Opdomes de langerealing de lengerealing Opdomes de langerealing Opdomes de langerealing	
Laitud: N 0 ° D ° 0.000 ° Lengthol: E D ° D ° 0.000 ° Ottale optiones Opciones de seguridad de impresión Opciones de seguridad de impresión Opciones de sinve y cetticado Disconse de laive y cetticado Disconse de laive y cetticado Disconse de segue Disconse de segue Disconse de segue Disconse de segue Disconse de segue Disconse de laive y cetticado Disconse de laive y cetticado Disconse de segue Disconse de segue	
Lengited: E 0 * 9 * 0.000 * Ottoma dia seguritari de imprendin Octornes dia seguritari de imprendin Octornes dia seguritari de lantan Octornes dia seguritari de lantan Octornes dia seguritari Dedonase dia sitave y certificado Información de consumitato Información del cartacho de tenter Organ de papel Información del cartacho de tenter Orado To 16 Información del cartacho de tentedor Información del cartacho de tentedor Información del cartacho de tentedor	
Otras epiciones	,
Codows de seguridad de Impresión  Octiones de seguridad de Impresión  Octiones de seguridad de Impresión  Octiones de Salvery certificado  Información de consentièles  Información de papel  Origin de papel  Conjon de papel  Conjon de cartacito de tomer  Orisio  To 16  Información del cartacito de tambor	$ \longrightarrow$
Opciones de segurifieid de lesters           Opciones de 11.5           Opciones de silve y cetticado           Internección de consumitivo           Torgen de papel           Orgen de papel	
Opcianee de TLS Decisione de 11LS Extramación de consumitées Información de papel Origen de papel Orige	
Decisione de dave y cetificado  Información de pegel  Criger de pagel  Criger de pagel  Criger de pagel  Criger de pagel  Consolo  Consol  Con	
Información de papel Crige de papel Crige de papel Crige de papel Crige de papel Constructuration de toner Constructuration de toner Cristo Constructuration de toner Cristo Constructuration de toner C	J
Televersetin de cententes Information de papel Origen de papel Crigen de papel Ninol de papel Conceto Ad Normal (71-89 g/m2) Information del cartactos de téner Orado To 16 Information del cartactos de téner To 16	
Information de pages Crigen de pagel Ninel de pagel Tamaño Tipo Ceserte 1 Consorto A4 Normal (71-89 pin2) Información del cartacho de téner Grado To % Información del cartacho de tambor	
Caseta 1 Comoto A4 Normal (71-88 gin2) Información del cartacho de tórner Orado 70 %	
Información del cartacho de tóner Cruto Toto Toto Toto	
Orado To %. Información del cartacha de tembor	
70 %	
Información del cartacho de tambor	
Grado	
100 %	
Acceder al sito de compras	
información de versión del dispositivo	
Main Controller	

#### [Opciones de AirPrint]

Le permite comprobar los valores introducidos en las opciones de AirPrint, como el nombre y la ubicación del equipo. Puede hacer clic en [Editar] para cambiar las opciones.

#### [Otras opciones]

#### [Opciones de seguridad de impresión]

Configure las opciones de seguridad de impresión con TLS o con autenticación.

#### [Opciones de seguridad de lectura]

Configure las opciones de seguridad de escaneado con TLS.

#### [Opciones de TLS]

Le permite cambiar la clave y el certificado utilizados para TLS. **Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)** 

#### [Opciones de clave y certificado]

Le permite generar e instalar una clave y un certificado, o solicitar la emisión de un certificado. **Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)** 

#### [Información de consumibles]

Le permite comprobar la información de un origen del papel y los consumibles del equipo, así como la versión del dispositivo.

#### Marcas comerciales

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X y Safari son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.

### Impresión con AirPrint

#### 37KL-03L

Puede imprimir desde un iPad, iPhone, iPod touch o Mac sin necesidad de usar un controlador de impresora.



### Imprimir desde un iPad, iPhone o iPod touch(P. 154) Imprimir desde un Mac(P. 155)

#### Requisitos del sistema

Para imprimir con AirPrint, se necesita uno de los siguientes dispositivos de Apple.

- iPad (todos los modelos)
- iPhone (3GS o posterior)
- iPod touch (3.ª generación o posterior)
- Mac (Mac OS X 10.7 o posterior)\*

\*OS X v10.9 o posterior si se utiliza una conexión USB

#### Entorno de red

Se requiere uno de los siguientes entornos.

- Un entorno en el que un dispositivo de Apple y el equipo estén conectados a la misma red LAN
- Un entorno en el que un dispositivo de Apple y el equipo estén conectados directamente
- Un entorno en el que un Mac esté conectado al equipo mediante USB

### **IMPORTANTE**

 Para imprimir, es necesario establecer [Usar impresión IPP] en [On]. Cambio en la configuración de las funciones disponibles con AirPrint(P. 151)

#### Imprimir desde un iPad, iPhone o iPod touch

- **1** Asegúrese de que el equipo esté encendido y conectado al dispositivo de Apple.
- Para saber cómo puede comprobarlo, consulte **Configurar el entorno de red(P. 11)** .
- Para obtener información sobre la Conexión directa, consulte Conectar directamente (Modo de punto de acceso)(P. 145).
- 2 Desde la aplicación de su dispositivo Apple, pulse 
  para mostrar las opciones del menú.

### **3** Pulse [Imprimir].

#### Seleccione este equipo en [Impresora].

• Aquí se muestran las impresoras conectadas a la red. Seleccione este equipo en este paso.

#### **IMPORTANTE:**

• La pantalla para seleccionar este equipo en [Impresora] no aparece en las aplicaciones no compatibles con AirPrint. No es posible imprimir con tales aplicaciones.

**5** Especifique las opciones de impresión según sus necesidades.

#### **NOTA:**

• Las opciones y los tamaños de papel disponibles variarán en función de la aplicación que esté utilizando.

#### **5** Pulse [Imprimir].

👐 Se iniciará la impresión.

#### NOTA:

#### Comprobación del estado de impresión

• Durante la impresión, pulse el botón de inicio del dispositivo de Apple dos veces > pulse [Imprimir].

#### Imprimir desde un Mac

- Asegúrese de que el equipo esté encendido y conectado al Mac.
- Para saber cómo puede comprobarlo, consulte **OConfigurar el entorno de red(P. 11)** .
- 2 Añada el equipo al Mac desde [Preferencias del sistema] 🕨 [Impresoras y escáneres].
- Si el equipo ya se ha añadido, no será necesario realizar esta operación.

#### **3** Abra un documento en una aplicación y visualice el cuadro de diálogo de impresión.

• El método para mostrar el cuadro de diálogo de impresión varía según la aplicación. Para obtener más información, consulte el manual de instrucciones o la Ayuda de la aplicación que esté utilizando.

#### **4** Seleccione el equipo en el cuadro de diálogo de impresión.

- Se mostrarán las impresoras conectadas al ordenador Mac. Seleccione este equipo en este paso.
- **5** Especifique las opciones de impresión según sus necesidades.

#### **NOTA:**

• Las opciones y los tamaños de papel disponibles variarán en función de la aplicación que esté utilizando.



### **Escaneado con AirPrint**

#### 37KL-03R

Puede utilizar AirPrint para transferir directamente a un Mac los datos escaneados por el equipo.



#### **Requisitos del sistema**

Para escanear con AirPrint, necesita un Mac que tenga instalado OS X 10.9 o posterior. Para escanear con TLS, necesitará un ordenador Mac con OS X 10.11 o posterior instalado.

#### Entorno de red

Se requiere uno de los siguientes entornos.

- Un entorno en el que un dispositivo de Apple y el equipo estén conectados a la misma red LAN
- Un entorno en el que un Mac esté conectado al equipo mediante USB

### **IMPORTANTE**

- Para la lectura, es necesario establecer <Usar Network Link Scan> en <On>. Cambio en la configuración de las funciones disponibles con AirPrint(P. 151)
- Antes de escanear, hay que poner el equipo en línea. Cuando la función de conexión automática ( <En</p>
   línea auto. para lectura rem.>(P. 250) ) esté establecida en <Off>, ponga en primer lugar el equipo en línea pulsando <Lectura> <Escáner remoto> y, a continuación, inicie el procedimiento para el escaneado.
- No es posible escanear mientras se configuran las opciones de las operaciones o mientras el equipo está realizando cualquier otra operación.

#### Escanear desde un Mac

#### Asegúrese de que el equipo esté encendido y conectado al Mac.

• Para saber cómo puede comprobarlo, consulte **Configurar el entorno de red(P. 11)**.

#### 2 Añada el equipo al Mac desde [Preferencias del sistema] 🕨 [Impresoras y escáneres].

- Si el equipo ya se ha añadido, no será necesario realizar esta operación.
- 3 Seleccione este equipo en la lista de impresoras en [Impresoras y escáneres].
- 4 Haga clic en [Escáner].

### 5 Haga clic en [Abrir escáner].

Aparecerá la pantalla [Escáner].

#### **6** Configure las opciones de lectura según sus necesidades.

#### **7** Haga clic en [Escáner].

Se escanea el original y aparece la imagen.

### Si no se puede utilizar AirPrint

37KL-03S

Si no se puede utilizar AirPrint, pruebe mediante las siguientes soluciones.

- Asegúrese de que el equipo está encendido. Si el equipo estuviera encendido, apáguelo, espere al menos 10 segundos y vuelva a encenderlo y compruebe si el problema se ha resuelto.
- Asegúrese de que no haya mensajes de error en la pantalla del equipo.
- Asegúrese de que los dispositivos Apple y el equipo estén conectados a la misma red. Si el equipo está encendido, es posible que tarde varios minutos en estar listo para la comunicación.
- Asegúrese de que Bonjour esté habilitado en su dispositivo de Apple.
- Si desea imprimir, asegúrese de que haya papel cargado en el equipo y de que haya suficiente cantidad restante en el cartucho de tóner y en el cartucho de tambor. **Visualización de la pantalla para AirPrint(P. 152)**
- Si desea escanear, asegúrese de que la configuración del equipo para Escaneado de enlace de red esté establecida en <On>. Cambio en la configuración de las funciones disponibles con AirPrint(P. 151)

### Utilización de Google Cloud Print

37KL-03U

Google Cloud Print es un servicio que permite al usuario que tenga una cuenta de Google imprimir desde un smartphone, tableta u ordenador con conexión a Internet usando aplicaciones compatibles con Google Cloud Print. Al contrario que la impresión convencional desde un ordenador, esta no necesita un controlador de impresora.



Comprobación de la configuración del equipo(P. 160)
 Registro del equipo en Google Cloud Print(P. 160)

### **IMPORTANTE**

- Para registrar el equipo y poder imprimir con Google Cloud Print se requiere un entorno que permita conectarse a Internet. Además, el cliente asumirá los costes de dicha conexión.
- Google Cloud Print podría no estar disponible en función de su país o región.

### NOTA

• Para usar Google Cloud Print se necesita una cuenta de Google. Si no la tiene, cree una cuenta desde el sitio web de Google.

### Comprobación de la configuración del equipo

Compruebe lo siguiente antes de configurar la impresión en la nube.

- Asegúrese de que se haya especificado la dirección IPv4 o la dirección IPv6 para el equipo y que el equipo pueda comunicarse con los ordenadores presentes en una red.
   Conexión a una LAN con cable(P. 14)
   Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)
  - Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)
- Confirme que la fecha y hora del equipo estén bien especificadas. **Configurar la fecha/hora(P. 9)**

#### Registro del equipo en Google Cloud Print

Al registrar el equipo en Google Cloud Print podrá imprimir desde cualquier lugar usando este servicio.

### NOTA

• Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.

Abra la IU remota e inicie sesión como administrador. OInicio de la IU remota(P. 201)

- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. OPantalla de la IU remota(P. 202)
- 3 Seleccione [Opciones de red] > [Opciones de Google Cloud Print].
- 4 Haga clic en [Editar] para [Opciones básicas].
- 🗧 Marque la casilla de verificación [Usar Google Cloud Print] 🕨 [Aceptar].
- 6 Haga clic en [Guardar] en [Estado de registro].

#### **NOTA:**

#### Volver a registrar el equipo

• Para volver a registrar el equipo, elimine su registro antes de volver a registrarlo.

**7** Haga clic en el vínculo de la URL que aparece en [URL para registro].

#### **8** Siga las instrucciones en pantalla para registrar el equipo.

→ Ahora podrá imprimir desde aplicaciones compatibles con Google Cloud Print, tales como Google Chrome™.

#### NOTA:

• Para obtener información sobre las aplicaciones más recientes compatibles con Google Cloud Print, visite la página de inicio de Google Cloud Print.

### NOTA

#### Configuración de opciones en el panel de control

También podrá activar o desactivar la función de Impresión en la nube desde <Menú> en la pantalla Inicio.
 C<Opciones de Google Cloud Print>(P. 252)

#### Registro desde un dispositivo móvil o desde Google Chrome

- Podrá registrar el equipo desde un dispositivo móvil o desde Google Chrome. La pantalla del equipo mostrará la pantalla de confirmación antes de terminar el registro. Seleccione <Sí> para terminar el registro.
- Para consultar la información sobre los métodos de registro, consulte el manual de su dispositivo o el sitio web de Google Cloud Print.

### Gestión del equipo por control remoto

37KL-03W

Puede utilizar la IU remota desde el navegador web de un smartphone o tableta. Puede confirmar el estado del equipo o configurar varias opciones desde un dispositivo móvil.



#### Navegadores web compatibles

Los navegadores web compatibles con la IU remota para dispositivos móviles son los siguientes.

#### **Android OS**

Chrome

#### iOS

Safari

#### Abrir la IU remota desde dispositivos móviles

Introduzca la dirección IP del equipo en el navegador web para abrir la IU remota. Antes de utilizarla, confirme la dirección IP establecida para el equipo ( **Visualización de las opciones de red(P. 35)**). Si no la conoce, pregunte al administrador de la red.

#### Abra el navegador web del dispositivo móvil.

## 2 Introduzca "http://<dirección IP del equipo>/" en la columna de introducción de direcciones.

• Si desea utilizar una dirección IPv6, introduzca la dirección IPv6 entre corchetes. **Ejemplo**: http://[fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/

#### **NOTA:**

• En la "Versión para smartphone" de la IU remota, se omite una parte de los elementos visualizados. Si desea confirmar todos los elementos, consulte la "Versión para PC".

#### VÍNCULOS

#### Ogestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)(P. 200)

# Administración del equipo

Administración del equipo	164
Configuración de los privilegios de acceso	166
Configuración del PIN del administrador del sistema	167
Configuración de un PIN para la IU remota	169
Configurar la configuración de seguridad de la red	171
Restricción de la comunicación utilizando firewalls	173
Especificación de direcciones IP para las opciones de firewall	174
Especificación de direcciones MAC para la configuración de firewall	177
Cambios en los números de puerto	179
Configuración de un proxy	180
Configurar la clave y el certificado para TLS	182
Generar la clave y el certificado para comunicación de red	
Generar una clave y una solicitud de firma de certificado (CSR)	187
Registrar la clave y el certificado para comunicación de red	190
Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X	192
Restricción de las funciones del equipo	196
Restricción de las funciones USB	197
Deshabilitación de la comunicación HTTP	198
Deshabilitación de la IU Remota	199
Gestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)	200
Inicio de la IU remota	201
Consulta del estado y los registros	204
Configuración de las opciones de menú desde la IU remota	208
Actualización del firmware	211
Inicialización de la configuración	214

### Administración del equipo

#### 37KL-03X

Para reducir los diversos riesgos asociados al uso de este equipo, como la filtración de información personal o el uso no autorizado por parte de terceros, se requieren medidas de seguridad constantes y eficaces. Designe a un administrador para gestionar las opciones importantes del equipo, como los privilegios de acceso y las opciones de seguridad, para garantizar que el equipo se utiliza de forma segura.

#### Configurar el sistema de administración básico



Configuración de los privilegios de acceso(P. 166)



Configurar la configuración de seguridad de la red(P. 171)

#### Preparación ante el riesgo de negligencia o uso indebido



Restricción de las funciones del equipo(P. 196)

#### Garantizar una administración eficaz



Cestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)(P. 200)

#### Administración del equipo

### Administrar la configuración y las opciones del sistema





OActualización del firmware(P. 211)

Sinicialización de la configuración(P. 214)

### Configuración de los privilegios de acceso

37KL-03Y

Proteja el equipo contra el acceso no autorizado permitiendo únicamente a los usuarios con privilegios de acceso utilizarlo. Cuando estén configurados los privilegios, el usuario deberá introducir un PIN para cambiar las opciones o acceder a la IU remota.



Los privilegios de acceso se dividen en dos tipos: Modo de administrador del sistema y Modo de usuario general. El Modo de administrador del sistema tiene privilegios de acceso total, y podrá establecerse un PIN del administrador del sistema para restringir el acceso en este modo. Y, mediante la configuración de un PIN de acceso a la IU remota, podrá restringir el uso de la IU remota en Modo de usuario general y en Modo de administrador del sistema sin un PIN del administrador del sistema establecido.

#### PIN del administrador del sistema

El PIN del administrador del sistema está concebido únicamente para los administradores con privilegios de acceso total. Si especifica este PIN, deberá iniciar una sesión en el equipo utilizando dicho PIN para poder acceder a las <Opciones de red> o a las <Opciones de gestión del sistema>. Configure el PIN del administrador del sistema cuando necesite diferentes niveles de privilegios de acceso para los administradores y los usuarios generales. **©Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)** 

#### PIN de la IU remota (PIN de acceso a la IU remota)

Se trata de un PIN para poder utilizar la IU Remota. Únicamente los usuarios que conozcan el PIN podrán acceder a la IU Remota. **Configuración de un PIN para la IU remota(P. 169)** 

### Configuración del PIN del administrador del sistema

37KL-040

Establezca un PIN del administrador del sistema que esté concebido exclusivamente para Administradores. Podrá acceder a <Opciones de red>, <Opciones de gestión del sistema>, etc. únicamente si ha introducido el PIN correctamente. Es aconsejable que únicamente los Administradores conozcan el PIN.

- Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)
- 2 Seleccione <Opciones de gestión del sistema>.
- 3 Seleccione <Opciones de info. del admin. del sist.> > <PIN del administrador del sistema>.

4 Pulse 🚾.

#### **5** Especifique el PIN del administrador del sistema.

- Introduzca un número de hasta siete dígitos y seleccione <Aplicar>.
- Si aparece <PIN (Confirmar)>, introduzca el PIN una vez más para confirmarlo.



#### NOTA:

- No podrá configurar números PIN que contengan únicamente ceros, como por ejemplo "00" o "0000000".
- Para deshabilitar el PIN, seleccione 🕞 para dejar el cuadro de texto en blanco y, a continuación, seleccione <Aplicar>.

#### Configuración del nombre del administrador del sistema

- 1 Seleccione <Nombre del administrador del sistema>.
- 2 Introduzca el nombre del administrador del sistema y seleccione <Aplicar>.
  - Para obtener información sobre cómo introducir el texto, consulte **DIntroducción de texto(P. 86)**.

### **IMPORTANTE**

• No olvide el PIN. Si olvidara el PIN, póngase en contacto con el distribuidor autorizado de Canon de su zona o con el centro de ayuda de Canon.

NOTA

#### Configuración de las opciones a través de la IU Remota

- Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. Haga clic en [Configuración] 
   [Gestión del sistema] 
   [Editar] y especifique las opciones necesarias en la pantalla mostrada.
- Con la ayuda de la IU Remota, puede registrar una amplia variedad de información, incluyendo la información de contacto, los comentarios del administrador, el lugar de instalación del equipo, así como las opciones que puede registrar utilizando el panel de control. La información registrada puede visualizarse en la página [Información del dispositivo] de la IU Remota. Consulta de la información del administrador del sistema(P. 206)

#### Si ha establecido un PIN del administrador del sistema

- Si intenta acceder a <Opciones de red> u <Opciones de gestión del sistema>,aparecerá la siguiente pantalla. Introduzca el PIN establecido.
- La introducción del PIN también será necesaria cuando se inicie una sesión en el Modo de administrador del sistema en la IU remota. Inicio de la IU remota(P. 201)

PIN admdor. sistema
<pre></pre>
1234567890

#### VÍNCULOS

Configuración de los privilegios de acceso(P. 166)

### Configuración de un PIN para la IU remota

37KL-041

Podrá configurar un PIN para el acceso a la IU remota. Todos los usuarios utilizarán un PIN común.

### ΝΟΤΑ

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- 1 Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. OInicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- **3** Seleccione [Opciones de seguridad] **>** [Opciones de IU remota].
- 4 Haga clic en [Editar].
- **5** Marque la casilla de verificación [Usar PIN de acceso a la IU remota] y establezca el PIN.

Respectation - Bernstein Saulas	1 1000 hater	Al portal Centar sesión
🛞 Configuración		Enviar correc al administrador del sistema
Prafaroncias	Configuración: Opciones de gestión rielsistema: Opciones de seguridad > Opcio	ones de l'Unersota > Eclitar apciones de
Opciones de papel	IU remota	
Combrando da abaselanciata	Editar opciones de IU renota	
Opcidees de Hatalacidon	Cambiar las siguientes opciones.	Aceptar Cancelar
Opciones de temporizador	Es proible que ne se puede establecer la concelión con el dispositivo mediante representa las la presentar a la concelión para antinen las concleses.	N.
Opciones de funciones	Operations of the second	
Opciones de copia	Operatives are to remote	
	Utar TLS	
Opciones de impresora	*Entratience la clave prelijada en Opcimen de cinee y certificado en Opcionen de Tu	St parts unar TE.S.
Opciones de gestión del sesteina	PIN de ecceso a la IU remota	
Gestión del sisteme	Usar PIN de accese a la IU remota	
On here do not	<ul> <li>Establician/camitiar PIN</li> </ul>	
Opciones de red	PIN: (Max.	7 digitos)
Opciones de segurided	Confirmar: (Mix 2	T digitos)
Información de inicialización de	7	
opciones	-	

#### [Usar PIN de acceso a la IU remota]

Si marca la casilla de verificación, deberá introducir un PIN para acceder a la IU remota.

#### [Establecer/cambiar PIN]

Para configurar o cambiar un PIN, marque la casilla de verificación e introduzca el mismo número en los cuadros de texto [PIN] y [Confirmar].

#### 🔓 Haga clic en [Aceptar].

### ΝΟΤΑ

#### Uso del panel de control

También es posible ver las opciones del PIN acceso a IU remota desde <Menú> en la pantalla Inicio.
 <Opciones de IU remota>(P. 250)

#### Si se inicializan las <Opciones de gestión del sistema>

El PIN acceso a IU remota también se inicializará. Tras una inicialización, vuelva a establecer el PIN. 
 <Inicializar menú>(P. 253)

#### VÍNCULOS

Configuración de los privilegios de acceso(P. 166)
 Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)

### Configurar la configuración de seguridad de la red

37KL-042

Los usuarios autorizados pueden sufrir pérdidas imprevistas debido a los ataques de terceras personas malintencionadas, como sniffing, suplantación y manipulación de datos a medida que estos circulan a través de la red. Para proteger la información importante y valiosa de estos ataques, el equipo admite las siguientes funciones para mejorar la seguridad y la confidencialidad.

#### **Opciones del firewall**

El acceso no autorizado por parte de terceros, así como los ataques y las intromisiones en la red, se pueden bloquear limitando la comunicación a dispositivos que tengan una dirección IP concreta o una dirección MAC específica. **©Restricción de la comunicación utilizando firewalls(P. 173)** 



#### Cambios en los números de puerto

A un protocolo que se utiliza para intercambiar información con otros dispositivos se le asignan números de puerto que están predeterminados según el tipo de protocolo. El número de puerto debe ser el mismo para todos los dispositivos de comunicación; por este motivo, cambiarlo por otro número escogido al azar es importante para evitar intrusiones. **Cambios en los números de puerto(P. 179)** 



#### **Opciones de proxy**

Cuando los dispositivos cliente están conectados a una red externa, la comunicación se establece a través del servidor proxy. Cuando se utiliza el servidor proxy, se puede navegar por los sitios web de forma más segura y, por tanto, se refuerza la seguridad. **Configuración de un proxy(P. 180)** 



#### Comunicación cifrada TLS

TLS es un protocolo para cifrar los datos enviados a través de una red y se utiliza a menudo para establecer comunicaciones a través de un navegador web o una aplicación de e-mail. TLS protege las comunicaciones de red cuando se accede al equipo desde un ordenador a través de la IU Remota. **Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)** 



#### Autenticación IEEE 802.1X

IEEE 802.1X es un estándar y un mecanismo que sirve para bloquear el acceso no autorizado a la red gestionando la información de autenticación del usuario conjuntamente. Si un dispositivo intenta conectarse a la red 802.1X, el dispositivo deberá autenticar al usuario para demostrar que la conexión pertenece a un usuario autorizado. La información de autenticación se envía y se comprueba a través de un servidor RADIUS, que permite o rechaza la comunicación con la red en función del resultado de la autenticación. Si en la autenticación no se obtienen los resultados esperados, un conmutador LAN (o un punto de acceso) bloquea el acceso desde el exterior de la red. El equipo puede conectarse a una red 802.1X como dispositivo cliente. **Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X(P. 192)** 



### Restricción de la comunicación utilizando firewalls

#### 37KL-043

Sin la seguridad adecuada, terceras partes no autorizadas podrán acceder a los ordenadores y a otros dispositivos de comunicación conectados a la red. Para evitar este acceso no autorizado, especifique las opciones del filtro de paquetes, una función que limita la comunicación a los dispositivos con direcciones IP o MAC especificadas.



Especificación de direcciones IP para las opciones de firewall(P. 174)
 Especificación de direcciones MAC para la configuración de firewall(P. 177)

# Especificación de direcciones IP para las opciones de firewall

37KL-044

Puede limitar la comunicación a aquellos dispositivos con direcciones IP especificadas, o bloquear los dispositivos con direcciones IP especificadas, pero permitir otras comunicaciones. Puede especificar una única dirección IP o un rango de direcciones IP.

### NOTA

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- 1 Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. OInicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. OPantalla de la IU remota(P. 202)
- **3** Seleccione [Opciones de seguridad] **>** [Filtro de direcciones IP].
- **4** Haga clic en [Editar] para especificar un tipo de filtro.

**[Dirección IPv4: Filtro de entrada]** Restrinja los datos que recibe el equipo desde un ordenador especificando una dirección IPv4.

**[Dirección IPv6: Filtro de entrada]** Restrinja los datos que recibe el equipo desde un ordenador especificando una dirección IPv6.

**5** Especifique las opciones de filtrado de paquetes.
#### Administración del equipo

1000100 #1000104	a - W- Holler	Al portal. Contar sosión
Configuración		Envise correo al administrador del sistema
Preferencias Opciones da papal	Configuración: Opcienes de pestión Editor filtro de entrada	delsisterux: Opcianes de seguridad > Piliro de direcciones IP > Dirección IPv1:
Opciones de visualización	Dirección IPv4: Editar f	filtro de entrada
Concienzo da tarenarizadar	Cambiar las siguientos opciavas.	Acoptor Cancolar
Daciones do Tunciones	Patablecer Sher, da antrada	
Opcinees de capia	Usar Bro	
	Directiones bioqueadas	
Opcienes de Impresore	briecoon para guardar.	Agregar
Opciones de pestión del sistema		"Para introduce names descobres IP al mismo temps, soe un galler come se indica a continuación: xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Gestion del sistema		*Las direcciones IP incluidas en Direcciones permitidas y Direcciones bloqueadas
Opcice es de red		se reconocerán come direcciones Moqueedas.
Opciones de seguridad	Directiones Boogleadat:	
Información de Inicialización de opciones		Elminer
	Direcciones permitidas	
	Directión para guardar.	Agrogar
		*Para introducir sastas direcciones IP al mismo tiempa, use un guide como se indica a centroaceder, nos nos una sos, una mos nos ver
		"Las direcciones IP incluídas en Direcciones permitidas y Direcciones bloqueadas
		ze reconocerán come direcciones bioqueadas.
6	Direcciones permitidas:	
		Eliminar
	×	
		Second and a second

#### [Direcciones bloqueadas]

Registre las direcciones que desee bloquear y compruebe o elimine las direcciones bloqueadas registradas.

#### [Direcciones permitidas]

Registre las direcciones que desee permitir y compruebe o elimine las direcciones permitidas registradas.

- 1 Seleccione la casilla de verificación [Usar filtro].
  - Marque la casilla de verificación para restringir la comunicación. Quite la marca de la casilla de verificación para deshabilitar la restricción.
- 2 Especifique la dirección.
  - Introduzca la dirección IP (o el rango de direcciones IP) en el cuadro de texto [Dirección para guardar] y haga clic en [Agregar].

Dirección registrada	Resultado
[Direcciones bloqueadas]	Restringe la comunicación (recibida) con dispositivos que tengan introducidas sus direcciones IP para [Dirección para guardar]. Se permitirá la comunicación con dispositivos con cualquier otra dirección IP.
[Direcciones permitidas]	Permite la comunicación (recibida) únicamente con dispositivos que tengan introducidas sus direcciones IP para [Dirección para guardar] y restringe la comunicación con dispositivos con cualquier otra dirección IP.
Registrada como ambas	Permite la comunicación (recibida) únicamente con dispositivos que tengan registradas sus direcciones IP en [Direcciones permitidas] y restringe la comunicación con dispositivos con cualquier otra dirección IP. Sin embargo, la comunicación estará restringida para las direcciones IP que estén registradas también en [Direcciones bloqueadas].

#### **IMPORTANTE:**

Comprobación de los errores de entrada

#### Administración del equipo

 Si las direcciones IP se introducen de forma incorrecta, es posible que no pueda acceder al equipo desde la IU Remota, en cuyo caso deberá establecer <Filtro de direcciones IPv4> o <Filtro de direcciones IPv6> en<Off>.

<Filtro de direcciones IPv4> (P. 248)
 <Filtro de direcciones IPv6> (P. 248)

#### NOTA:

#### Formulario de entrada de direcciones IP

	Descripción	Ejemplo
	<b>IPv4:</b> Delimite los números con puntos.	192.168.0.10
Introducción de una única dirección	<b>IPv6:</b> Delimite los caracteres alfanuméricos con dos puntos.	fe80::10
Especificación de un rango de direcciones	Inserte un guión entre las direcciones.	192.168.0.10-192.168.0.20
Especificación de un rango de direcciones con un prefijo (solo IPv6)	Introduzca la dirección, seguida de una barra y un número indicando la longitud del prefijo.	fe80::1234/64

#### Eliminación de una dirección IP de las direcciones excluidas

• Seleccione una dirección IP y haga clic en [Eliminar].

"Las direcciones IP incluidas en Direcciones p se reconocerán como direcciones bloqueadas	ermitidas y Direcc
405 400 0 40	1
192.168.1.55	
	Elminar

3 Haga clic en [Aceptar].

## ΝΟΤΑ

#### Uso del panel de control

También podrá activar o desactivar el filtrado de direcciones IP desde <Menú> en la pantalla Inicio.
 <Filtro de direcciones IPv4> (P. 248)
 <Filtro de direcciones IPv6> (P. 248)

#### VÍNCULOS

Especificación de direcciones MAC para la configuración de firewall(P. 177)

## Especificación de direcciones MAC para la configuración de firewall

37KL-045

Es posible limitar la comunicación únicamente con dispositivos con direcciones MAC especificadas.

### **IMPORTANTE**

Esta función no está disponible cuando el equipo está conectado a la red inalámbrica.

## ΝΟΤΑ

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- **1** Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. **D**Inicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- 3 Seleccione [Opciones de seguridad] > [Filtro de direcciones MAC].
- **4** Haga clic en [Editar] para el filtro de direcciones MAC que desee.

#### [Filtro de entrada]

Seleccione esta opción para restringir la recepción de datos desde el equipo a un ordenador especificando direcciones MAC.

**5** Especifique las opciones de filtrado de paquetes.

Reprint Protects	ter Britshin beine		Algor	tal. Center sesió
Configuración			correo al admini	etador del sistem
Prateronesas Opciones de papel Opciones de stassituación	Configuración: Opcienes de gestión deisid ordusia Editar filtro de entrada	erax. Opcianes de seguridad > Pitro de drec	ziones MAC > Ex	Star Stro de
Opciones de temporizador	Cembler les siguientes opcienes.		Acapter	Cancalar
Opciones de funciones Opciones de copia	User Wro Directiones permitidae			
Opcicees de impresara	Directión para guardar.	Agregar		
Gestion del sisteme Opciones de red	Direcciones permitidas:	Eliminar		
Opciones de segurided Información de inicialización de opciones				
	x			

1 Seleccione la casilla de verificación [Usar filtro].

- Marque la casilla de verificación para restringir la comunicación. Quite la marca de la casilla de verificación para deshabilitar la restricción.
- 2 Especifique las direcciones excluidas.
  - Introduzca la dirección MAC en el cuadro de texto [Dirección para guardar] y haga clic en [Agregar]. Permite la comunicación (recibida) únicamente con dispositivos que tengan direcciones MAC registradas y restringe la comunicación con dispositivos con cualquier otra dirección MAC.
  - No tiene por qué delimitar la dirección con guiones ni dos puntos.

#### **IMPORTANTE:**

#### Comprobación de los errores de entrada

 Si las direcciones MAC se introducen de forma incorrecta, es posible que no pueda acceder al equipo desde la IU remota, en cuyo caso deberá establecer <Filtro de direcciones MAC> en <Off>. 

#### **NOTA:**

#### Eliminación de una dirección MAC de las excepciones

• Seleccione una dirección MAC y haga clic en [Eliminar].

	Agregar
AABBCCDDEEEE 123456789ABC	)
	Eliminar

3 Haga clic en [Aceptar].

## NOTA

#### Uso del panel de control

• También podrá habilitar o deshabilitar el filtrado de direcciones MAC desde <Menú> en la pantalla Inicio. **Filtro de direcciones MAC>(P. 249)** 

#### VÍNCULOS

**O**Especificación de direcciones IP para las opciones de firewall(P. 174)

## Cambios en los números de puerto

#### 37KL-046

Los puertos sirven como extremos para establecer la comunicación con otros dispositivos. Normalmente, los números de puerto convencionales se utilizan para los principales protocolos, pero los dispositivos que utilizan estos números de puerto son vulnerables a ataques debido a que estos números de puerto son muy conocidos. Para mejorar la seguridad, el administrador de red puede cambiar los números de puerto. Cuando se modifica un número de puerto, el nuevo número debe compartirse con los dispositivos de comunicación, como es el caso de los ordenadores y los servidores. Especifique las opciones del número de puerto en función de su entorno de red.

## NOTA

- Para cambiar el número de puerto del servidor proxy, consulte Oconfiguración de un proxy(P. 180) .
  - Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

#### 2 Seleccione <Opciones de red>.

- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. **Configuración del PIN** del administrador del sistema(P. 167)
- 3 Seleccione <Opciones de TCP/IP> > <Opciones de número de puerto>.

**4** Seleccione el protocolo cuyo número de puerto desee cambiar.

#### NOTA:

#### Más información sobre los protocolos

- <LPD>/<RAW>/<Usar detección multidifusión WSD> Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD(P. 38)
- <HTTP> ODeshabilitación de la comunicación HTTP(P. 198)
- SNMP> Supervisión y control del equipo con SNMP(P. 57)

5 Introduzca el número de puerto y seleccione <Aplicar>.

• Para obtener información sobre cómo introducir el texto, consulte **DIntroducción de texto(P. 86)**.

#### VÍNCULOS

Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)

## Configuración de un proxy

#### 37KL-047

Un proxy (o servidor proxy HTTP) hace referencia a un ordenador o software que establecen comunicaciones HTTP con otros dispositivos, especialmente cuando se comunica con recursos externos a la red, como cuando se navega por sitios web. Los dispositivos cliente se conectan a la red externa a través del servidor proxy, y no se comunican directamente con los recursos externos. La configuración de un proxy no solo facilita la gestión del tráfico entre las redes internas y externas, sino que también bloquea los accesos no autorizados y consolida la protección antivirus para mejorar la seguridad. Si utiliza Google Cloud Print para imprimir a través de Internet, puede mejorar la seguridad configurando un proxy. Al configurar un proxy, asegúrese de que cuenta con la información necesaria acerca del proxy, como la dirección IP, el número de puerto y un nombre de usuario y una contraseña para la autenticación.

## ΝΟΤΑ

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
  - 1 Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. OInicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. OPantalla de la IU remota(P. 202)
- Seleccione [Opciones de red] > [Opciones de TCP/IP].
- **4** Haga clic en [Editar] en [Opciones de proxy].
- 5 Seleccione la casilla de verificación [Usar proxy] y especifique las opciones necesarias.

magel and ground be	er 🗣 1925 besei	Al portal Center sesió
le Configuración		Criviar correo al administrador del sistem
Prateronezas Opciones de pepel	Configuración: Opcienes de gestión delekteras: Opcienes de red > Opcienes de T Editar opciones de proxy	CPIP > Editar opciones de proxy
Opciones de Hasalización	Cambiar las siguientos opeianas.	Aceptor Cancelor
Opciones de lemportzedor	Opciones de proxy	
Opciones de funciones Opciones de copia Opciones de injuneana Opciones de pestile del sistema Cestión del sistema Opciones de red Opciones de red		
Información de inicialización de opciones	z	-

#### [Usar proxy]

Seleccione la casilla de verificación para utilizar el servidor proxy especificado para la comunicación con un servidor HTTP.

#### [Dirección de servidor proxy HTTP]

Introduzca la dirección del servidor proxy. Especifique la dirección IP o el nombre de host en función del entorno.

#### [Número de puerto de servidor proxy HTTP]

Cambie el número de puerto como corresponda.

#### [Usar proxy en el mismo dominio]

Marque la casilla de verificación para utilizar asimismo el servidor proxy especificado para la comunicación con dispositivos dentro del mismo dominio.

#### [Usar autenticación proxy]

Para habilitar la autenticación a través del servidor proxy, seleccione la casilla de verificación e introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre de usuario en el cuadro de texto [Nombre de usuario].

#### [Establecer/cambiar contraseña]

Para configurar o cambiar la contraseña para la autenticación de proxy, cuando está habilitada, marque la casilla de verificación e introduzca caracteres alfanuméricos en la nueva contraseña en el cuadro de texto [Contraseña].



#### VÍNCULOS

OUtilización de Google Cloud Print(P. 160)

## Configurar la clave y el certificado para TLS

#### 37KL-048

Podrá cifrar la comunicación entre el equipo y un navegador web del ordenador utilizando la Capa de seguridad de transporte (TLS). TLS es un mecanismo para cifrar los datos enviados o recibidos a través de la red. TLS deberá habilitarse cuando se utilice la IU Remota para especificar la configuración de, por ejemplo, SNMPv3. Para utilizar la comunicación cifrada TLS en la IU Remota, deberá especificar una "clave y certificado" (certificado de servidor) que desee utilizar antes de habilitar TLS. Genere o instale la clave y el certificado para TLS antes de habilitar TLS ( **Punciones de gestión(P. 339)** ).



## ΝΟΤΑ

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- **1** Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. **D**Inicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- **3** Seleccione [Opciones de red] > [Opciones de TCP/IP].
- 4 Haga clic en [Clave y certificado] en [Opciones de TLS].
- **5** Haga clic en [Guardar clave prefijada] en la parte derecha de la clave y el certificado que desee utilizar.

#### **NOTA:**

#### Visualización de los detalles de un certificado

• Puede consultar los detalles del certificado o verificar el certificado haciendo clic en el vínculo de texto correspondiente que aparece debajo de [Nombre de clave] o en el icono del certificado.

#### **5** Habilite TLS para la IU remota.

- 1 Haga clic en [Opciones de seguridad] > [Opciones de IU remota].
- 2 Haga clic en [Editar].
- **3** Seleccione la casilla de verificación [Usar TLS] y haga clic en [Aceptar].

#### Administración del equipo

Reprints Brooks	star #1000 later	Algortal Center sesión
🛞 Configuración		Enviar correc al administrador del sistema
Prafaroncias	Configuración: Opciones de gestión delsistema: Opr	ciones de seguridad > Opciones de IU remota > Ecitar opciones de
Opciones de papel	IU remota	
Orcines de shaalreride	Editar opciones de IU remota	
	Cambiar las siguientes opcienes.	Aceptar Cancelar
Opciones de temporizador	Es pecible que ne se puede establecerte conoxián remote tras hacer cilo en l'Aceptari para aplicar los o	con al dispositivo medianto IU
Opciones de funciones	Ourieres de III consta	
Opciones de copia	Viar 1L5	
Opciones de impresora	*Entratience in stave prefijede en Opsimen de sinee y	certificado en Opcioneis de TLS para unar TLS.
Opciones de gestión del sexterna	PIN de acceso a la IU remoto	
Gestion del sisteme	<ul> <li>Usar PIN de accese a la IU remota</li> </ul>	
Oreinans da und	Establocer/cambiar PIN	
CICCURE OF 192	PIN	(Mix. 7 digites)
Opciones de seguridad	Confirman	(Mix. 7 digites)

## NOTA

#### Uso del panel de control

• También podrá activar o desactivar la comunicación cifrada TLS desde <Menú> en la pantalla Inicio. **O**<**Usar TLS>(P. 248)** 

#### Inicio de la IU Remota con TLS

 Si intenta iniciar la IU remota cuando TLS está habilitado, es posible que aparezca una alerta de seguridad relacionada con el certificado de seguridad. En este caso, compruebe que haya introducido la URL correcta en el campo de dirección y, a continuación, continúe para visualizar la pantalla IU Remota. Inicio de la IU remota(P. 201)

#### VÍNCULOS

Supervisión y control del equipo con SNMP(P. 57)

- OGenerar la clave y el certificado para comunicación de red(P. 184)
- Cenerar una clave y una solicitud de firma de certificado (CSR)(P. 187)
- Registrar la clave y el certificado para comunicación de red(P. 190)

Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X(P. 192)

## Generar la clave y el certificado para comunicación de

red

37KL-049

Es posible generar una clave y un certificado con el equipo si fuera necesario para la comunicación cifrada a través de Transport Layer Security (TLS). Puede utilizar TLS para acceder al equipo a través de la IU remota. Los certificados autofirmados se utilizan con la clave y el certificado generado en "Comunicación de red".

## NOTA

- Si desea utilizar un certificado de servidor con firma de CA, puede generar un CSR junto con la clave en lugar del certificado. SGenerar una clave y una solicitud de firma de certificado (CSR)(P. 187)
- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
  - 1 Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. DInicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- **3** Seleccione [Opciones de seguridad] **>** [Opciones de clave y certificado].

**4** Haga clic en [Generar clave].

#### NOTA:

#### Eliminación de una clave y un certificado registrados

- Haga clic en [Eliminar] en la parte derecha de la clave y el certificado que desee eliminar > haga clic en [Aceptar].
- Una clave y un certificado no pueden eliminarse si se utilizan actualmente para algún fin, como cuando aparece "[TLS]" en [Uso de clave]. En este caso, deshabilite la función o sustituya la otra clave y el certificado antes de eliminarlos.
- **5** Seleccione [Comunicación de red] y haga clic en [Aceptar].
- **6** Especifique las opciones de la clave y el certificado.

#### Administración del equipo

tage 100 W1900 has	a 🖷 mana latar		Al portal Contar session
🛞 Configuración		Enviar	correc al administrador del sistema
Preferencias Opciones de papel Opciones de risselicectón	Configuración: Opcionex de gestión clare > Generar clave de comunicas Generar clave de comu	delaladema: Opciones de seguridad > Opciones de c Sin de red <b>unicación de red</b>	lave y certificado > Genetar
Opciones de temporizador	(		Aceptor Cancelar
Opciones de funciones Opciones de copis Opciones de impresors Opciones de pestión del sistema	Opciones de clave Nombro de davo: Algoritmo de fitma: Algoritmo de clave.	SH4255 ♥   @ RSA (1274 bits ♥   CEOBA (1275 bits ♥	
Gestión del sistema Opciones de red Opciones de securidad	Opciones de certificado Fecho de inicia de validez (AAAA/MM/DD):	2018 1 1	
Internación de inicialización de opciones	Feche de ceducided (AAAA/MM/DD) Palainogión:	2008 (12) (31 8 Seleccioner palls/región Palatregión: Esporie (ES) Intraduct: un código de pala de Internet Código de país	
	Previncia: Cludad: Organización: Unidad arganizativa: Nambre común:		
	ž		

#### [Opciones de clave]

#### [Nombre de clave]

Introduzca caracteres alfanuméricos para asignar un nombre a la clave. Defina un nombre que pueda encontrar fácilmente en una lista.

#### [Algoritmo de firma]

Seleccione el algoritmo de firma en la lista desplegable.

#### [Algoritmo de clave]

Seleccione el algoritmo de generación de clave desde [RSA] o [ECDSA], a continuación seleccione la longitud de la clave en la lista desplegable. En ambos casos, cuanto más largo sea el número de la clave, mayor será la seguridad, aunque la velocidad de la comunicación se reduzca.

#### **NOTA:**

• Cuando [SHA384] o [SHA512] están seleccionados en [Algoritmo de firma], [512 bits] no podrá seleccionarse como longitud de clave si está seleccionado [RSA] en [Algoritmo de clave].

#### 🜔 [Opciones de certificado]

#### [Fecha de inicio de validez (AAAA/MM/DD)]

Introduzca la fecha inicial de validez del certificado con el siguiente orden: año, mes, día.

#### [Fecha de caducidad (AAAA/MM/DD)]

Introduzca la fecha final de validez del certificado con el siguiente orden: año, mes, día. No puede establecer una fecha anterior a [Fecha de inicio de validez (AAAA/MM/DD)].

#### [País/región]

Haga clic en el botón de opción [Seleccionar país/región] y seleccione el país/la región en la lista desplegable. También puede hacer clic en el botón de opción [Introducir un código de país de Internet] e introducir un código de país, como "US" para los Estados Unidos.

#### [Provincia]/[Ciudad]

Introduzca caracteres alfanuméricos en la ubicación según corresponda.

#### [Organización]/[Unidad organizativa]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre de la organización según corresponda.

#### [Nombre común]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre común del certificado según corresponda. El "Nombre común" suele abreviarse como "CN".

#### Haga clic en [Aceptar].

#### Administración del equipo

- La generación de una clave y un certificado puede tardar un tiempo.
- Después de generarlos, quedan registrados en el equipo automáticamente.

#### VÍNCULOS

Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)
 Registrar la clave y el certificado para comunicación de red(P. 190)

# Generar una clave y una solicitud de firma de certificado (CSR)

#### 37KL-04A

Los certificados generados en este equipo no tienen firma de CA, lo cual puede provocar errores de comunicación en función de los dispositivos con los que se comunique. Para que la autoridad de certificación emita el certificado con una firma de CA, deberá obtener datos de CSR (solicitud de firma del certificado), que el administrador puede generar desde la IU remota. Cuando se emita el certificado, regístrelo en la clave con el CSR generado.

## Generar una clave y CSR(P. 187) Registrar un certificado en una clave(P. 189)

## NOTA

• Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.

#### Generar una clave y CSR

- **1** Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. O Inicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- **3** Seleccione [Opciones de seguridad] **>** [Opciones de clave y certificado].

**4** Haga clic en [Generar clave].

#### **NOTA:**

Eliminación de una clave y un certificado registrados

- Haga clic en [Eliminar] en la parte derecha de la clave y el certificado que desee eliminar > haga clic en [Aceptar].
- Una clave y un certificado no pueden eliminarse si se utilizan actualmente para algún fin, como cuando aparece "[TLS]" en [Uso de clave]. En este caso, deshabilite la función o sustituya la clave y el certificado antes de eliminarlos.
- **5** Seleccione [Clave y solicitud de firma de certificado (CSR)] y haga clic en [Aceptar].

**6** Especifique las opciones de la clave y CSR.

#### Administración del equipo

	an - Without States		Alpo	tal Center sesi
(*) Configuración		Enviar	carree al admin	ietrador del siste
Preferencias	Configuración: Opciones de gest	ión cielsisteras: Opcianes de seguridad > Opciones de d	lave y certificad	o > Generar
Opciones de papel	clave > Generar clave y solicitud	de time de centificade (CSR)		
Opciones de visualización	General clave y solid	cituc de firma de certificado (CSR)		
Orcinera de terrorizador			Acapter	Cancelar
	Opciones de clave			
Opciones de funciones	Nombre de cleve:			
Opciones de copia	Algoritma de firma:	SHA256 V		
Opciones de impresora	Algoritme de clave:	(a) RSA 1028 bits \u2228		
Opciones de gestión del sistema		C ECD8A P256 V		
Gestión del sistema				-
Oncionas da rad	Opciones de solicitud de firm	a centificado (CSR)		
000000000000000000000000000000000000000	Paisiragión	Pata/región: España (ES)		
Opciones de seguridad		<ul> <li>Introduct un código de país de Internet Código de país:</li> </ul>		
Información de inicialización de	Provincie:			
	Cludad			
	Organización:			
	Unidad accurization:			
	Nambra consist			
	x			
			_	_

#### [Opciones de clave]

#### [Nombre de clave]

Introduzca caracteres alfanuméricos para asignar un nombre a la clave. Defina un nombre que pueda encontrar fácilmente en una lista.

#### [Algoritmo de firma]

Seleccione el algoritmo de firma en la lista desplegable.

#### [Algoritmo de clave]

Seleccione el algoritmo de generación de clave desde [RSA] o [ECDSA], a continuación seleccione la longitud de la clave en la lista desplegable. En ambos casos, cuanto más larga la clave, mayor será la seguridad, aunque la velocidad de la comunicación se reduzca.

#### **NOTA:**

• Cuando [SHA384] o [SHA512] están seleccionados en [Algoritmo de firma], [512 bits] no podrá seleccionarse como longitud de clave si está seleccionado [RSA] en [Algoritmo de clave].

#### [Opciones de solicitud de firma certificado (CSR)]

#### [País/región]

Haga clic en el botón de opción [Seleccionar país/región] y seleccione el país/la región en la lista desplegable. También puede hacer clic en el botón de opción [Introducir un código de país de Internet] e introducir un código de país, como "US" para los Estados Unidos.

#### [Provincia]/[Ciudad]

Introduzca caracteres alfanuméricos en la ubicación según corresponda.

#### [Organización]/[Unidad organizativa]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre de la organización según corresponda.

#### [Nombre común]

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre común del certificado según corresponda. El "Nombre común" suele abreviarse como "CN".

#### 7 Haga clic en [Aceptar].

• La generación de una clave y CSR puede tardar un tiempo.

#### B Haga clic en [Guardar en archivo].

• Aparecerá un cuadro de diálogo para almacenar el archivo. Elija la ubicación en la que desee guardar el archivo y haga clic en [Guardar].

👐 El archivo de CSR se guardará en el equipo.



#### Registrar un certificado en una clave

No podrá utilizar la clave y la CSR generadas hasta que el certificado emitido por la autoridad de certificación esté registrado en la clave. Una vez que la autoridad de certificación haya emitido el certificado, regístrelo con el procedimiento siguiente.

- **1** Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. **D**Inicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- **3** Seleccione [Opciones de seguridad] **>** [Opciones de clave y certificado].

**4** Haga clic en [Nombre de clave] o en [Certificado] para registrar el certificado.

Respirate British ba	to 🗣 - talka kedar			Al portal Center sesión
🛞 Configuración				rwiar corree al administrador del sistema
Preferoncias	Configuración: Opcien	es de gestión delsistemo: Opcia	res de seguridad > Opciones	s de clave y certificado
Opciones de papel	Opciones de o	lave y certificado		
Opciones de visualización	Opciones de clavo y	certificado		
Opciones de temporizador	Clave y certificado	guerdados		
Opciones de funciones	Genesar clove	Guardar clave v certificada		
Opciones de copia	Nombre de slave	Use de ci	are Certificade	
Onciento da internetata	Default Key	[TLS]	65	Eliminar
Opcieres de antiés del sisteme	Self-Represented I	Cary .		Eliminar
Gestin del sistema	-			
	-			
Opcice es de red				
Optiones de seguridad				

5 Haga clic en [Guardar certificado].

6 Haga clic en [Examinar], especifique el archivo para la solicitud de firma del certificado y haga clic en [Guardar].

#### VÍNCULOS

Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)
 Generar la clave y el certificado para comunicación de red(P. 184)
 Registrar la clave y el certificado para comunicación de red(P. 190)

# Registrar la clave y el certificado para comunicación de red

37KL-04C

Puede obtener una clave y certificado y el certificado de CA emitido por una autoridad de certificación (CA) para utilizarlos con el equipo. Instale y registre la clave y el archivo del certificado y el archivo de certificado de CA en este equipo a través de la IU remota. Asegúrese primero de que la clave y certificado y el certificado de CA cumplen con los requisitos del equipo ( **Funciones de gestión(P. 339)** ).



## NOTA

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
- **1** Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. O Inicio de la IU remota(P. 201)
- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- 3 Seleccione [Opciones de seguridad] ► [Opciones de clave y certificado] o [Opciones de certificado de CA].
- Haga clic en [Opciones de clave y certificado] para instalar una clave y un certificado o en [Opciones de certificado de CA] para instalar un certificado de CA.

4 Haga clic en [Guardar clave y certificado] o [Guardar certificado de CA].

#### **NOTA:**

#### Eliminación de una clave registrada y un certificado o un certificado de CA registrados

- Haga clic en [Eliminar] en la parte derecha de la clave y el certificado o el certificado de CA que desee eliminar > haga clic en [Aceptar]. No puede eliminar los certificados de CA preinstalados.
- Una clave y un certificado no pueden eliminarse si se utilizan actualmente para algún fin, como cuando aparece "[TLS]" en [Uso de clave]. En este caso, deshabilite la función o sustituya la clave y el certificado antes de eliminarlos.

#### Deshabilitación o habilitación de los certificados de CA preinstalados

• Haga clic en [Desactivar] en la parte derecha del certificado de CA preinstalado que desee deshabilitar. Para habilitar el certificado de nuevo, haga clic en [Activar] en la parte derecha del certificado.

#### **NOTA:**

Eliminación de la clave o archivo de certificado o archivo de certificado de CA

• Haga clic en [Eliminar] en la parte derecha del archivo que desee eliminar > haga clic en [Aceptar].

## 6 Haga clic en [Examinar], especifique el archivo que desee instalar y haga clic en [Iniciar instalación].

🗰 La clave y el archivo del certificado o el certificado de CA se instalan en el equipo desde un ordenador.

#### **7** Registre la clave y el certificado o el certificado de CA.

#### Registrar una clave y un certificado

**1** Haga clic en [Guardar] en la parte derecha de la clave y el archivo de certificado que desee registrar.

#### 2 Introduzca el nombre de la clave y la contraseña.

suggetters	to British balan		Algortal Center sesión
🛞 Configuración			nviar correc al administrador del sistema
Preferencias	Configuración: Opcienes de gesti	In debilsterux. Opciones de seguridad > Opcione	s de clave y certificado > Guardar
Opciones de papel	Introducir contraseñ:	a de clave privada	
Opciones de visuelización	Introducti contrabena		Averte Courte
Opciones de temporizador	Nombre de archivo: EXAMPLE.o	е ратитов рала конститит. 6'	Acaptar Cancelar
Opciones de funciones	Introducir contrasofia da clavo	neleata	
Opciones de capia	Nombre de clave:	1234967	
Opciones de impresora	Contravella:		
Opciones de gestión del sistema	x		
Gostión del sistema			
Opciones de rad			

#### [Nombre de clave]

Introduzca caracteres alfanuméricos para el nombre de la clave que va a registrar.

#### [Contraseña]

Introduzca caracteres alfanuméricos para la contraseña de la clave privada establecida en el archivo que va a registrar.

3 Haga clic en [Aceptar].

#### Registro de un certificado de CA

Haga clic en [Guardar] en la parte derecha del archivo de certificado de CA que desee registrar.

#### VÍNCULOS

- Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)
- Generar la clave y el certificado para comunicación de red(P. 184)
   Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X(P. 192)

## Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X

37KL-04E

El equipo puede conectarse a una red 802.1X como dispositivo cliente. Una red 802.1X normal está formada por un servidor RADIUS (servidor de autenticación), un conmutador LAN (autenticador) y dispositivos cliente con software de autenticación (suplicantes). Si un dispositivo intenta conectarse a la red 802.1X, el dispositivo deberá autenticar al usuario para demostrar que la conexión pertenece a un usuario autorizado. La información de autenticación se envía y se comprueba a través de un servidor RADIUS, que permite o rechaza la comunicación con la red en función del resultado de la autenticación. Si en la autenticación no se obtienen los resultados esperados, un conmutador LAN (o un punto de acceso) bloquea el acceso desde el exterior de la red.



#### Método de autenticación IEEE 802.1X

Seleccione el método de autenticación entre las opciones siguientes. En caso necesario, instale o registre una clave y certificado o un certificado de CA antes de configurar la autenticación IEEE 802.1X ( **PREGISTRAT la Clave y el certificado para comunicación de red(P. 190)** ).

#### 

El equipo y el servidor de autenticación se autentican entre sí verificando mutuamente sus certificados. Para la autenticación del cliente (a la hora de autenticar el equipo) se requiere una clave y certificado emitidos por una entidad de certificación (CA). Para la autenticación del servidor, es posible utilizar un certificado de CA instalado a través de la IU Remota, además de un certificado de CA preinstalado en el equipo.

#### **TTLS**

Este método de autenticación utiliza un nombre de usuario y una contraseña para la autenticación del cliente y un certificado de CA para la autenticación del servidor. Puede seleccionar MSCHAPv2 o PAP como protocolo interno. TTLS puede utilizarse con PEAP al mismo tiempo. Habilite TLS para la IU Remota antes de configurar este método de autenticación ( Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182) ).

#### **PEAP**

Las opciones necesarias son casi las mismas que las de TTLS. MSCHAPv2 se utiliza como protocolo interno. Habilite TLS para la IU Remota antes de configurar este método de autenticación ( **Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)** ).

### NOTA

- Para obtener más información sobre operaciones básicas que hay que realizar al configurar el equipo desde la IU remota, consulte **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)**.
  - 1 Inicie la IU remota e inicie sesión en el Modo de administrador del sistema. OInicio de la IU remota(P. 201)

- 2 Haga clic en [Configuración] en la página del portal. Pantalla de la IU remota(P. 202)
- **3** Seleccione [Opciones de red] > [Opciones IEEE 802.1X].
- **4** Haga clic en [Editar].
- 5 Marque la casilla de verificación [Usar IEEE 802.1X] e introduzca el nombre de inicio de sesión en el cuadro de texto [Nombre de inicio sesión].



#### [Usar IEEE 802.1X]

Seleccione la casilla de verificación para habilitar la autenticación IEEE 802.1X.

#### [Nombre de inicio sesión]

Introduzca caracteres alfanuméricos para un nombre (identidad EAP) que se utilizará para identificar al usuario.

#### **6** Configure las opciones necesarias según el método de autenticación especificado.

Opciozes de copia Opciozes de impresora	rear executives points points points and points were exercise an operate point (sup) 83 carefue (Crivery portfilicade), la fanción voltará dispontifia europe se cancela en esta parcialia. Paro combiar (Dipolaneo de nombre de asuariolocotraseña), debe estar activada la opcide (Darr 115) en la página polocense a ful versala (a Cipiciones de asgundad).						
pciones de gestión del sistema	Opciones EEE 802.1X						
Gestión del sistema	20 User IEEE 802.1X						
Opciones de red	Nombre de inicio sesión:	enemple					
Opciones de segurided Información de inicialización de opciones	User TLS Nombre de clave que desses suer: User TTLS Protecolo interno TTLS que se unaró:	No establiside Clave y certificado					
	<ul> <li>Usar PEAP</li> <li>Usar nombre de inicio de sestim como nombre de usuarlo Opcienes de nombre de usuario/contraseña</li> </ul>	Camblar nombre de usuario/contrasefa_					

#### Configuración de TLS

- 1 Seleccione la casilla de verificación [Usar TLS] y haga clic en [Clave y certificado].
- 2 Haga clic en [Guardar clave prefijada] en la parte derecha de la clave y el certificado que desee utilizar para la autenticación del cliente.

#### **NOTA:**

#### Visualización de los detalles de un certificado

• Puede consultar los detalles del certificado o verificar el certificado haciendo clic en el vínculo de texto correspondiente que aparece debajo de [Nombre de clave] o en el icono del certificado.

#### Configuración de TTLS/PEAP

1 Seleccione la casilla de verificación [Usar TTLS] o [Usar PEAP].

#### **NOTA:**

Protocolo interno para TTLS

• Podrá seleccionar [MSCHAPv2] o [PAP].

Nombre de clave que desea Usar:	No establecido.	Clave y certifica
Usar TTLS		
Protocolo interno TTLS que se usará:	<ul> <li>O MSCHAPv2</li> <li>● PAP</li> </ul>	
Usar PEAP		
Usar nombre de inicio de sesión como nombre de usuario		
Opciones de nombre de usuario/contraseña	Cambiar nomi	ore de usuario/cor

- 2 Haga clic en [Cambiar nombre de usuario/contraseña].
  - Para especificar un nombre de usuario que no sea el nombre de inicio de sesión, quite la marca de la casilla de verificación [Usar nombre de inicio de sesión como nombre de usuario].Seleccione la casilla de verificación si desea utilizar el nombre de inicio de sesión como nombre de usuario.
- 3 Establezca el nombre de usuario/contraseña.

Regulate British has	a 🗣 Half i Salar			Algor	tal. Centor sesión
🛞 Configuración			Enviar o	aree al admini	ettador del elstema
Pratecoecas Opciones de pepel Opciones de risualización	Configuración: Opcienes de gestión 802-0X > Cambiar nombre de usual Cambiar nombre de us	debidena: Opciones de s iolominación wario/contraseña	sd > Opcianes: IEEE 002-13	C> Editar opcie Acapter	Cancelar
Opciones de temportandor Opciones de fanciones Opciones de copia Opciones de impresora Opciones de pestión del sistema Sentión del sisteme	Nombro de essario: @Cembler contexeste Centeode: Centeode:	example ++++++ +++++++	(Máx. 24 caracter )(Máx. 24 coracter )(Máx. 24 coracter	na) 26) 10)	
Opciones de red Opciones de segurided Información de inicialización de opciones					
				-	

#### [Nombre de usuario]

Introduzca caracteres alfanuméricos para el nombre de usuario.

#### [Cambiar contraseña]

Para configurar o cambiar la contraseña, seleccione la casilla de verificación e introduzca caracteres alfanuméricos para la nueva contraseña en los cuadros de texto [Contraseña] y [Confirmar].

4 Haga clic en [Aceptar].



#### 8 Reinicie el equipo.

• Apague el equipo, espere al menos 10 segundos y vuelva a encenderlo.



#### Uso del panel de control

También podrá habilitar o deshabilitar la autenticación IEEE 802.1X desde <Menú> en la pantalla Inicio.
 <Opciones IEEE 802.1X>(P. 226)

#### VÍNCULOS

Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)

## Restricción de las funciones del equipo

37KL-04F

Algunas de las funciones del equipo podrían utilizarse o dar lugar a usos indebidos en raras ocasiones. Por motivos de seguridad, el equipo puede configurarse de tal forma que se limiten sus capacidades deshabilitando parcial o totalmente estas funciones.

#### Restricción de las funciones USB

La conexión con USB permite una conexión muy sencilla con dispositivos periféricos, pero puede poner en riesgo la seguridad permitiendo, por ejemplo, la filtración de información. Es posible restringir la conexión mediante USB a un ordenador. **©Restricción de las funciones USB(P. 197)** 



#### Deshabilitación de la comunicación HTTP

Cuando no esté utilizando la red para realizar operaciones como, por ejemplo, cuando utilice el equipo a través de una conexión USB, puede deshabilitar la comunicación por HTTP para evitar intrusiones de terceros a través del puerto HTTP. **Deshabilitación de la comunicación HTTP(P. 198)** 



#### Administración de la IU remota

Cuando no utilice la IU remota, puede deshabilitar funciones para evitar usos no autorizados en remoto a través de la IU remota. **Deshabilitación de la IU Remota(P. 199)** 



## **Restricción de las funciones USB**

#### 37KL-04H

La conexión USB es una forma muy práctica de conectar dispositivos periféricos y de almacenar o reubicar datos, pero también puede ser una fuente de filtraciones de información si no se gestiona correctamente. Esta sección describe cómo restringir la conexión a través del puerto USB del equipo.



#### Restricción de la conexión USB con un ordenador(P. 197)

#### Restricción de la conexión USB con un ordenador

Podrá deshabilitar el puerto USB que se utiliza para conectar el equipo a un ordenador. Si dicho puerto está deshabilitado, el equipo no podrá comunicarse con un ordenador a través de USB.



<Menú> < <p><Opciones de gestión del sistema> < </p>

## Deshabilitación de la comunicación HTTP

#### 37KL-04J

HTTP se utiliza en las comunicaciones a través de la red, como cuando se accede al equipo a través de la IU remota. Si utiliza una conexión USB o no utiliza HTTP, puede deshabilitar HTTP para bloquear las intrusiones de terceros malintencionados a través del puerto HTTP sin utilizar.



### **IMPORTANTE**

• Al deshabilitar HTTP se deshabilitan algunas de las funciones de red, como la IU remota, la impresión WSD y la impresión con Google Cloud Print.



#### VÍNCULOS

- Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD(P. 38)
- OUtilización de Google Cloud Print(P. 160)
- Cambios en los números de puerto(P. 179)
- CGestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)(P. 200)

## Deshabilitación de la IU Remota

#### 37KL-04K

La IU Remota resulta útil porque las opciones del equipo pueden especificarse utilizando un navegador web en un ordenador. Para utilizar la IU Remota, el equipo debe conectarse a un ordenador a través de la red. Si el equipo está conectado a un ordenador a través de la conexión USB, o si no necesita utilizar la IU Remota, puede deshabilitar la IU Remota para reducir el riesgo de que terceras personas malintencionadas controlen su equipo de forma remota a través de la red.





<Menú> < <Opciones de gestión del sistema> < <Opciones de IU remota> < <Usar IU remota> < <Off>

#### VÍNCULOS

Deshabilitación de la comunicación HTTP(P. 198)
 Gestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)(P. 200)

## Gestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)

37KL-04L

Si utiliza un navegador web para utilizar el equipo de forma remota, podrá consultar los documentos que están a la espera de imprimirse o el estado del equipo. Asimismo, puede establecer algunas opciones. Puede hacerlo sin abandonar su escritorio, lo que facilita la administración del sistema. Para obtener más información sobre los requisitos del sistema para la IU remota, consulte **©Entorno del sistema(P. 340)**.



#### Funciones de la IU remota

Consulta del estado y los registros(P. 204)
 Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)

#### Aspectos básicos de la IU remota

Inicio de la IU remota(P. 201)

## Inicio de la IU remota

37KL-04R

Para utilizar el equipo de forma remota, debe introducir la dirección IP del equipo en un navegador web e iniciar la IU remota. Compruebe la dirección IP establecida en el equipo previamente ( **Visualización de las opciones de red(P. 35)**). Si tiene alguna pregunta, pregunte al administrador de red.

#### Inicie el navegador web.

2 Introduzca "http://<la dirección IP del equipo>/" en el campo de dirección y pulse la tecla [ENTRAR].



• Si desea utilizar una dirección IPv6, introduzca la dirección IPv6 entre corchetes (ejemplo: http:// [fe80::2e9e:fcff:fe4e:dbce]/).

#### NOTA:

Si aparece una alerta de seguridad

Cuando la comunicación de la IU remota está cifrada, es posible que aparezca una alerta de seguridad ( Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182) ). Si las opciones de certificado o las opciones de TLS no presentan errores, continúe navegando por el sitio web.

#### **3** Inicie sesión en la IU remota.

#### Si no se ha establecido un PIN del administrador del sistema

Seleccione [Modo de administrador del sistema] o [Modo de usuario general].

Canon	Inicio de sesión
B-10010-14	6 #103 bar
	⊖Modo de administrador del sistema ⊛Modo de usuario general
	Nombro do asuarie:
	Los usuarios generales pueden iniciar sesión sin intreducir su nombre de usuario.
L	PIN de acceso a la IU remota.
	Indictor an addre
	Tangermann an

#### [Modo de administrador del sistema]

Podrá realizar todas las operaciones y configuraciones de la IU remota.

#### [Modo de usuario general]

Puede comprobar el estado de los documentos o el equipo, y también puede cambiar algunas de las opciones. Si desea comprobar si un documento suyo concreto está en la cola de impresión o cancelar la impresión de un documento suyo en la cola de impresión, introduzca el nombre de usuario del documento en [Nombre de usuario]. El nombre de usuario se configura automáticamente para imprimir documentos a partir de información como el nombre de su ordenador o el nombre de inicio de sesión del ordenador.

#### [PIN de acceso a la IU remota]

Si está establecido [PIN de acceso a la IU remota], introduzca el PIN. **Configuración de un PIN para la IU** remota(P. 169)

#### Si se ha establecido un PIN del administrador del sistema

Introduzca el PIN apropiado en [PIN del administrador del sistema] para iniciar una sesión en Modo de administrador del sistema. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)

Canon	Inicio de sesión
Water Street Street	L #1011 L L
(	(g) Modo de administrator del nistema PIN del administrator del sistema:
	Montaixo de usuarilo genetaria     Montaixo de usuarilo:     Los usuarilos generalies gueden iniciar sesión din intraducir su nombre de usuarilo.     PIN de ecoso a la IU remota:
	Inticiar ann tin
	terrer at

#### 4 Haga clic en [Iniciar sesión].

Aparecerá la página del Portal (página principal). **Pantalla de la IU remota(P. 202)** 

#### Pantalla de la IU remota

Al iniciar sesión en la IU remota aparece la siguiente página del Portal. En esta sección se describen los elementos que aparecen en la página del Portal y las operaciones básicas.

i acang	l.	Nombre del dispositiva: Nombre del producto: Ubicación:	1000 No.	Cerrur asailit	5
没 IU remota: Po	rtal			Enviar sorres ol administrador del sistema	6
Intornación básica de	e dispositivo		Otime actualización: 1010 201 4 🗨	Monitor de estado/Cancelar	7
Estado de dispositiv Impresora: Prepa Escánor: Prepa	o rada para imprimir. rada para leer.		1	Configuración	8
Información de orror No hay erroros.			]		
Información de consu	mibles				
Comprobar detailes	de consumibles				
Origen de papel	Nivel de papel	Tamaño de papel	Tipo de papel		
Capete 1	Correcto	.44	Normal (71-89 g/m2)		
Información del cart Bracio	ucho de tóner			2	
		70 %			
Información del cart	ucho de tembor				
01900		100%			
Enlace de asistencia				í.	
Enlace de selatencia:					
				Cardina Cardina and	

#### [Información básica de dispositivo]

Muestra el estado actual del equipo y la información de error. Si se ha producido un error, aparecerá el vínculo a la página Información de error.

#### [Información de consumibles]

Presenta información sobre consumibles.

#### [Enlace de asistencia]

Muestra el enlace de asistencia especificado en [Información del dispositivo] debajo de [Gestión del sistema].

#### 4 Icono de actualización

Actualiza la página mostrada actualmente.

#### [Cerrar sesión]

Cierra sesión en la IU remota. Aparecerá la página de inicio de sesión.

#### [6] [Enviar correo al administrador del sistema]

Muestra una ventana para crear un e-mail para el administrador del sistema especificado en [Información del administrador del sistema] debajo de [Gestión del sistema].

#### [Monitor de estado/Cancelar]

Muestra la página [Monitor de estado/Cancelar]. Puede comprobar el estado/historial de los documentos en espera o bien cancelar su procesamiento.

#### 8 [Configuración]

Muestra la página [Configuración]. Cuando haya iniciado sesión en el Modo de administrador del sistema, podrá cambiar los elementos de configuración y guardar/cargar los datos registrados. **Configuración de las opciones de menú desde la IU remota(P. 208)** 

## Consulta del estado y los registros

37KL-04S

- Comprobación del estado actual de los documentos de impresión(P. 204)
- Consulta del historial de documentos(P. 205)
- Consulta de la información de error(P. 205)
- Comprobación de consumibles(P. 205)
- Comprobación de las especificaciones del dispositivo(P. 206)
- Consulta de la información del administrador del sistema(P. 206)
- Consulta del número total de páginas impresas(P. 207)
- Consulta de información de eco(P. 207)

## ΝΟΤΑ

• Un nombre de archivo de un documento podría no mostrarse completamente. El nombre de aplicación impreso puede añadirse al nombre de archivo.

#### Comprobación del estado actual de los documentos de impresión

Aparecerá la lista de documentos que se están imprimiendo o que están a la espera de imprimirse.



Inicie sesión en la IU remota ( **Inicio de la IU remota(P. 201)** ) [Monitor de estado/Cancelar] [Estado de trabajos]

les Monitor de estado/Cancelar		a			Enviar correctal	Al portal Center sesión administrador del sistema
Estado de trabajos	Munitor de este Imprimir:	stelCarcelar Implimir Estado de trat	istado de trabajo Najos	эл. Д	litma a dua lización: 1	0182010.02.50.AH 🛟
Registro de trabajos	Estado de t	rabajos de impresión				
Internación de enores.	Nº trabaja	Norsbre de trabaja	Estado	Operación del trabaje	Tipo de trabaja	Hora
Consumilities	0004	Sample.txt: Bloc de notas	imprimien da	Cancelar	Impresora	10/10/2018 02:55 AM
Ceranteristicas del dispositivo	x					
Información del dispositivo						
Comprehar contador						
Información de eco						

• Puede eliminar un trabajo haciendo clic en [Cancelar].

## NOTA

- Si inició una sesión en el modo de administrador del sistema, se mostrará una lista de todos los documentos de impresión que se estén imprimiendo actualmente y en espera de impresión.
- Si introdujo su nombre de usuario al iniciar sesión en el modo de Usuario general, el nombre de usuario solo aparecerá en los documentos impresos.
- Haga clic en [Nº trabajo] en los documentos pausados para ver información detallada. Podrá consultar el nombre de usuario y el número de páginas del documento impreso.

#### Consulta del historial de documentos

Se mostrará el historial de impresión.



enprener Estado de trabajos	Monitor de este Imprimir:	Registre	Imprimir: Registr de trabajo	o de traitajos XS		Öltima actualización: 10/10	12010 02 29 AM 📢
Registro de trabajos	Registro de	trabajos de i	impresión				
Información de errores	Nº trabajo	Resultado	Hora de hicio	Hota de fin	Tipo de trabajo	Nombre de archivo	Nombre de usuari
Consumbles	0002	Aceptar	10/10/2015 02:22 AN	10/10/2018 02:22 AM	Impressora	Sample bit Bloc de notes	CANON011
Características del dispositivo	0001	Aceptar	10/10/2018 01:95 AN	10/18/2018 01:55 AM	Impresora	Página de prueba	CANON011
Información del dispositivo	-						
Conceptur contador	•						
Información de eco							
							AND DESCRIPTION OF

#### Consulta de la información de error

Cuando se produzca un error, esta página aparecerá haciendo clic en el mensaje que aparece debajo de [Información de errores] en la página del Portal (página principal). **Pantalla de la IU remota(P. 202)** 

Inicie	sesión en la IU remota ( <b>OIni</b> o ormación de errores]	cio de la IU remota(P. 2	201) ) <b>&gt;</b> [Monitor de estado/Cancelar]
Monitor de estado/Cancelar Reporter Estado de tedação Registra de tedação Internación de enares Consumitiva Características del dispositivo Internación del dispositivo Internación del dispositivo Internación del dispositivo Internación del dispositivo	Manifer de estadolCancete: Información de errores Información de errores Se produje un erro: Información de errores Información de errores Información de errores I	Algorial Corror sesión Enviar correc al administrador del dialema Ditens actualización: 10/10/2010 00 10 AM 🛟	

#### Comprobación de consumibles

Se muestra información sobre el tamaño y el tipo de papel para el origen del papel, el número de modelo del cartucho de tóner, etc. También podrá hacer clic en [Comprobar detalles de consumibles] en la página del Portal (página principal) para mostrar esta página ( **Pantalla de la IU remota(P. 202)** ).



Inicie sesión en la IU remota ( **Inicio de la IU remota(P. 201)** ) [Monitor de estado/Cancelar] [Consumibles]

#### Administración del equipo

Inprime	Monitor de estado/Cancelar: Cans	mbbs	
Estado de trabajos	Consumibles		Última actualización: 10/10/2018/10/10/Abil 📢
Registro de trabajos			
Información de errores	Acceder al sito de compras		
Consumilities	Crigen de papel	"amaño de papel	Tipo de papel
	Caseta 1	.44	Normal (71-89 gim2)
Características del dispositivo	Información de producto origi	nal .	
Información del risponitivo	Elemento	Nom	dre .
	Cartucho de tóner	100	a tanaga ter
Comprobar contador	Cartucho de tambor	100	a l'annage lint
Información de eco	"Tenga cuidado con los cartuchos	talaca.	
	"Cuanto serviciar o los consumito	is, se tonomenta utilizar producto	s Canen orginales.

#### Comprobación de las especificaciones del dispositivo

Se mostrará la velocidad máxima de impresión.



Inicie sesión en la IU remota ( **Inicio de la IU remota(P. 201)** ) [Monitor de estado/Cancelar] [Características del dispositivo]

Regulation Broken has	a 81000 later		Algortal Center sesió
Monitor de estado/Cancela	r		Enviar corres al administrador del sistemo
Inprime	Monitor de estado/Cancelar: Caracteria	icas del dispositivo	
Estado de trabajos	Características del dispo	sitivo	Ültima actualización: 10/10/2010 02:51 AM 📌
Registro de trabajos	Especificaciones del dispositivo		
internación de enores	Velocidad máxima de impresión:	11 april 144	
Consumities	_	1.000	
Característicos del dispositivo	*		
Información del dispositivo			
Comprehar contador			
Información de eco			

#### Consulta de la información del administrador del sistema

Se muestra la información sobre el equipo y el administrador del sistema. Esta información está establecida en [Gestión del sistema] en la página [Configuración].



Inicie sesión en la IU remota ( **Inicio de la IU remota(P. 201)** ) [Monitor de estado/Cancelar] [Información del dispositivo]

Seguritation	- Contract Instance		Al portal Contar sesión
🛞 Monitor de estado/Cancelar			Enviar correc al administrador del sistema
Imprimir Estado de trabajos	Monitor de estadolCancelar: Información Información del disposit	in del dispositivo VO	Öllima actualización: 10/10/2010 02:51 AM ধ
regetos en texenos Información de enores Consumbles Características del dispositivo Información del dispositivo	Información básica de dispositivo Fabicante Nombre del dispositivo Ubicación Nombre del producto Nº de serie	CANON INC.	
Comprobar contador Información de eco	Información del administrazión del a Nambro del administrazión del shema: Información de eronal: Dirección de eronal: Enloce de astritencia Comentario del administrazión del sistema:	stema	

#### Consulta del número total de páginas impresas

Se muestra el número total de páginas impresas con las funciones de copia e impresión.



Monitor de estado/Can	celar	Enviar convex al administrador del sistem
Ingeland	Monitor de estado/Cancelar: Compoliar contador	
Estado de Instajos	Comprobar contador	Üllima actualización: 10/10/2010 02:52 AM 📌
Registro de trabajos	Contador principal	
Internación de errores	Tipa	Total
Consumibles	Tatal blanca y nego	6
Característicos del dispositivo		
Información del dispositivo		
Comprehar contador		
Informacián de eco		
		Change Course of

#### Consulta de información de eco

Podrá comprobar información como puede ser el número de impresiones mensuales y la cantidad de energía consumida. También podrá verificar y cambiar las opciones de copia del dispositivo para ahorrar papel y energía.

Inicie [Inform	sesión en la IU rem mación de eco]	ota ( <b>DInicio</b>	o de la IU remota(P.	. <b>201)</b> ) <b>&gt;</b> [Monitor de estado/Cancelar]
A Monitor de estado-Cancelar	a 🖉 1979 halar		Al portal - Center sesión Enviar correc al administrador del sistema	
Notion	Hadina da antesia litera dan belana adda da			•
Estado de trabajos	Información de eco	800	(the set of the set of	
Rephra de Induiro	into macion de eco		CHINA RECORDER OF THE RECORD OF SERVICE	
roegistro de trabajos	Uso actual			
Información de errores	Promedio de hojas impresas al mes	Torol de Relacionation	M holes and	
Consumbles	Trabajo Comise	racarda najas imprasas	N tops an 1	
Construction and Constitution	lanorinir	6	0.0%	
Caracterical del depositivo		*	4 10 14	
Internación del dispositivo	Consumo energético medio al mes			
Compreher contador	Detailes	Consume medio		
lettemacián de eco	Cuando se utilice el modo de altorro de	NA (constants and state of	a 1 AN eren ordeled	
	onergia	NIN (conscision mediante on	a Lowe con cable).	
	Cuando se impriman varias páginas de clatos en 1 página	0.610 kW/mes		
	"Los niveles de consume de energie varier en	función del enformo y el uso del e	hpo/livo.	
	Estado de las opciones del dispositivo Paula contri a las eptiones del dispesitiva y Paula statemen más información, consulte el la	para ahorrar onorgía y papal. forme eso o el manual del dis	positiva.	
	N en 1 en Opciones de copia:	Off	Cambiar opciones	
	z.			
			Second Contract of the	

#### VÍNCULOS

**O**Pantalla de la IU remota(P. 202)

## Configuración de las opciones de menú desde la IU

remota

37KL-04U

Puede cambiar las distintas opciones del equipo utilizando la IU remota. La mayoría de las opciones también pueden configurarse en el equipo, pero algunas opciones solo pueden configurarse a través de la IU remota. En esta sección se describe el flujo básico de cambio de las opciones del equipo a través de la IU remota.

## ΝΟΤΑ

Gestion del sistema Opciones de red Opoiones de seguridad

- Algunas de las opciones solo pueden cambiarse si ha iniciado sesión en el Modo de administrador del sistema.
- Algunas opciones podrían requerir unas operaciones distintas a las descritas en este procedimiento.

Inicie la IU remota. **O**Inicio de la IU remota(P. 201)

- Haga clic en [Configuración] en la página del portal. OPantalla de la IU remota(P. 202)
- 3 Haga clic en la opción que desee configurar en el menú de la parte izquierda de la pantalla.

			Al portal Center sesión
(+) Configuración			Enviar correc al administrador del sistema
Profesoecas Opciones de papel	Configuración: Profesencias: Ope Opciones de papel	iones de papel	
Opciones de visualización			Editar
Opciones de temporizador	Opciones de papel		
Opciones de fasciones Opciones de sopia Opciones de impresora Opciones de pestión del salveme Opciones de pestión del salveme Opciones de red Opciones de segunitad Información de inicialización de opciones	Caneta 1 Taranfo de papel Tipo de papel	Ail Normal (71-89 girs2)	
			the second se



e de Go

es de GNT

208



#### 5 Haga clic en [Editar].

Reprint British has	a Without lands		Al portal Cerror sesión		
🛞 Configuración			Enviar carreo al administrador del sistema		
Proferoncias	Configuración: Opciones de gestión delsi	isterna: Opciones de red > Opciones de	TCP/IP		
Opciones de pepel	Opciones de TCP/IP				
Opciones de visualización	Opciones de IPv4				
Opciones de temporizador			Editar		
Opciones de fanciones	Opciones de dirección IP	*			
Opciones de copia	Seleccionar pratecolo:	DHCP			
Opciones de impresora	IP automática:	On .			
thacaones de gestión del sastema	Opciones de DNS				
	Dirección de servidor DNS primaric:	192.168.11.1			
Gestion del sistema	Dirección de servidor DNS	6.0.0.0			
Opciones de red	secundario:				
	Nombre de heat	Carron/OOX			

#### **6** Especifique las opciones necesarias.



#### Haga clic en [Aceptar]. 7





#### Reinicie el equipo si fuera necesario.

• Apague el equipo, espere al menos 10 segundos y vuelva a encenderlo.

#### **NOTA:**

• Para obtener información sobre si es necesario reiniciar el equipo, consulte el mensaje en la pantalla de edición.


# Actualización del firmware

#### 37KL-04W

Para el firmware, seleccione el método de actualización según el estado de instalación del equipo. Hay dos métodos de actualización: uno es acceder a la última versión del firmware en Internet desde el equipo y llevar a cabo la actualización si la versión instalada actualmente en el equipo no es la más reciente, y el otro es acceder a la última versión del firmware en Internet desde el ordenador si la versión actualmente instalada en el equipo no es la última. En un entorno en el que no es posible conectarse a Internet a través de una LAN inalámbrica, establezca la conexión a través de una red LAN con cable o un USB y proceda a actualizar desde el ordenador.

Estado de instalación del equipo	Cómo instalar la actualización
Conexión de red LAN inalámbrica	Actualización a través de Internet(P. 211)
Conexión de red LAN con cable	<ul> <li>Actualización a través de Internet(P. 211)</li> <li>Actualización desde un ordenador(P. 212)</li> </ul>
Conexión USB	OActualización desde un ordenador(P. 212)

# **IMPORTANTE**

• Si está en un entorno IPv6, no puede actualizar el firmware. Use el USB para restablecer la conexión y actualizar desde el ordenador.

# NOTA

## Comprobación de la versión del firmware

 Puede comprobar la versión del firmware desde el panel de control del equipo. Cuando termine de actualizar el firmware, compruebe que la actualización ha sido correcta. Comprobación de la versión del firmware(P. 212)

## Actualización a través de Internet

Puede acceder al servidor de Canon desde el equipo para actualizar el firmware a la última versión.

Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

## Seleccione <Opciones de gestión del sistema>.

- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
- **3** Seleccione <Actualizar firmware>.
- 4 Seleccione <Vía Internet>.

Se comprueba si existe algún firmware más reciente.

## **NOTA:**

- Si aparece el mensaje <Esta es la última versión del firmware.>, no será necesario actualizar el firmware.
- **5** Confirme el mensaje y seleccione <Sí>.

🕤 Cuando aparezca la pantalla sobre la licencia, pulse 💽 .

## 7 Seleccione <Aceptar>.

Cuando termina la actualización del firmware, el equipo se reinicia automáticamente.

## **IMPORTANTE:**

• No apague el equipo mientras se está reiniciando.

## Actualización desde un ordenador

Cuando se haya descargado la versión más reciente del firmware desde el sitio web de Canon, utilice el software de utilidades "Herramienta de ayuda al usuario" para actualizar el firmware desde un ordenador. Para obtener información sobre cómo actualizar el firmware desde un ordenador, consulte la "Herramienta de ayuda al usuario -Guía de funcionamiento" incluida con el firmware.

## Poner el equipo en estado de espera de actualización del firmware



## Comprobación de la versión del firmware

Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. Pantalla Inicio(P. 81)

## Seleccione <Opciones de gestión del sistema>.

- Si aparece una pantalla para introducir el código PIN, introduzca el PIN correcto. Configuración del PIN del administrador del sistema(P. 167)
- **3** Seleccione <Actualizar firmware>.
- 4 Seleccione <Información de versión>.
  - Se muestra la versión actual del firmware.

## Administración del equipo

Información de versión	
Main Controller:	1
Ver. XXXXX	
Boot ROM:	1
Ver. XXXXX	J

# Inicialización de la configuración

37KL-04X



Puede restaurar las siguientes opciones de configuración:

Inicialización del contador de Informe eco(P. 214)
 Inicialización del menú(P. 214)
 Inicialización de la clave y el certificado(P. 214)
 Inicialización de todos los datos/opciones(P. 215)

## Inicialización del contador de Informe eco

Podrá restaurar las opciones del Contador de informe eco a los valores predeterminados de fábrica.



<Menú> < <Opciones de gestión del sistema> < <Inicializar Contador informe eco> < </i>

## Inicialización del menú

Puede restaurar las opciones del equipo ( **Clista del menú de configuración(P. 217)** ). Dependiendo de las opciones seleccionadas, podría tener que reiniciar el equipo tras la inicialización.



<Menú> < <p><Opciones de gestión del sistema> 
Inicializar menú> Seleccione el elemento que desea inicializar 
<Sí> 
Reinicie el equipo si fuera necesario

# NOTA

• Podrá restaurar las opciones únicamente para <Opciones de red>.

<Menú> > <Opciones de red> > <Inicializar opciones de red> > <Sí> > Reinicie el equipo

## Inicialización de la clave y el certificado

Puede restaurar las opciones de la clave y el certificado y el certificado de CA. Tenga en cuenta que todas las claves y los certificados y los certificados de CA que registró en el equipo (excepto las claves preinstaladas y los certificados de CA) se eliminarán después de la inicialización.

# NOTA

• Tras la inicialización, las funciones que requieran una clave y un certificado, tales como la comunicación cifrada TLS, no estarán disponibles. Para utilizar estas funciones, configure las opciones de la clave y el certificado y active las funciones de nuevo.



Inicie una sesión en la IU remota con privilegios de Administrador ( **○Inicio de la IU** remota(P. 201) ) ▶ [Configuración] ▶ [Información de inicialización de opciones] ▶ [Inicializar clave y certificado] ▶ [Inicializar] ▶ [Aceptar]

## Inicialización de todos los datos/opciones

Esto permite la restauración de los datos y las opciones del equipo, registros incluidos, a sus valores predeterminados de fábrica. Así se evita que los datos confidenciales puedan filtrarse al sustituir o deshacerse del equipo. Al terminar el proceso de inicialización, el equipo se reinicia automáticamente.

# **IMPORTANTE**

- Antes de inicializar, compruebe que no hay documentos en proceso ni a la espera de ser procesado. Estos documentos se eliminarán al realizar la inicialización.
- Para usar el equipo después de inicializarlo, es necesario volver a configurar todas las opciones desde cero.



## VÍNCULOS

Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)

# Lista del menú de configuración

217
218
228
232
236
238
240
242
247

# Lista del menú de configuración

#### 37KL-04Y

Para personalizar el equipo en función del entorno y de sus necesidades, configure las opciones que se describen en este capítulo. Para iniciar la configuración, seleccione <Menú> en la pantalla Inicio ( **Pantalla Inicio(P. 81)** ). En esta sección se describe qué puede configurar cada elemento del menú de configuración.

# CONSEJOS

Puede imprimir el menú de configuración en forma de lista para comprobar la configuración actual: Imprimir listas de opciones(P. 273)

# <Opciones de red>

37KL-050

Todas las opciones relacionadas con la red aparecen listadas con sus descripciones. Las opciones predeterminadas aparecen marcadas con una cruz (†).

- Selec. LAN con cable/inalám.>(P. 218)
- Opciones de red inalámbrica>(P. 218)
- Opciones de Conexión directa>(P. 219)
- Conexión fácilmente vía PC> (P. 220)
- **O**<Opciones de TCP/IP>(P. 221)
- Opciones de SNMP>(P. 225)
- Opciones de puerto dedicado> (P. 225)
- C<Tiempo de espera para conexión al inicio>(P. 226)
- Opciones del controlador Ethernet>(P. 226)
- Opciones IEEE 802.1X>(P. 226)
- Inicializar opciones de red>(P. 227)

# ΝΟΤΑ

## Asteriscos (\*)

• Las opciones marcadas con un asterisco (\*) podrían no aparecer en función del modelo que se esté utilizando o de otros elementos de configuración.

## <Selec. LAN con cable/inalám.>

Cuando cambie el equipo de LAN inalámbrica a LAN con cable, debe especificar el ajuste. A la inversa, cuando cambie el equipo de LAN con cable a LAN inalámbrica, no tendrá que especificar esta opción (puede cambiar de ajuste utilizando lo siguiente <Opciones de red inalámbrica>). Selección de LAN con cable o LAN inalámbrica(P. 13)

<LAN con cable>† <LAN inalámbrica>

## <Opciones de red inalámbrica>

Especifique las opciones de configuración para conectar el equipo a una red inalámbrica. Asimismo, puede visualizar las opciones actuales o especificar la opción para ahorrar energía.

#### <Opciones de SSID>

Seleccione esta opción para configurar una conexión inalámbrica especificando información como el SSID o la clave de red utilizando manualmente el panel de control.

#### <Selec. punto de acceso>

Los routers de LAN inalámbrica que pueden acceder al equipo se localizan automáticamente para que pueda seleccionarlos en la lista. Deberá introducir manualmente una clave de red, como por ejemplo una clave WEP o PSK. **©Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)** 

#### <Introducir manualmente>

Seleccione esta opción para configurar una conexión inalámbrica introduciendo manualmente un SSID. Al utilizar este método, puede especificar las opciones de autenticación y cifrado con mayor detalle. **Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)** 

< <b>Opciones de seguridad&gt;</b> <ninguna> <wep></wep></ninguna>	
<sistema abierto=""> +</sistema>	
Clave WEP de 1 a 4	
<clave compartida=""></clave>	
Clave WEP de 1 a 4	
<wpa wpa2-psk=""></wpa>	
<auto>†</auto>	
<aes-ccmp></aes-ccmp>	

#### <Modo de pulsador WPS>

Seleccione esta opción para configurar automáticamente una conexión inalámbrica utilizando el botón en un router inalámbrico WPS. **Configuración de la conexión utilizando el modo de Botón pulsador WPS(P. 17)** 

#### <Modo de código PIN WPS>

Seleccione esta opción para configurar una conexión inalámbrica introduciendo un código PIN para un router inalámbrico WPS. **©Configuración de la conexión utilizando el modo PIN WPS(P. 19)** 

#### <Modo de ahorro de energía>

Seleccione si desea que el equipo entre o no en el modo de ahorro de energía según las señales emitidas por el router inalámbrico.

<Off> <On> †



<Menú> > <Opciones de red> > <Opciones de red inalámbrica> > Lea el mensaje que aparece > <Aceptar> > <Modo de ahorro de energía> > Seleccione <Off> u <On>

#### <Información de LAN inalámbrica>

Seleccione esta opción para ver las opciones de la red inalámbrica actual. **Visualización de las opciones de red(P. 35)** 

<Dirección MAC> <Estado de LAN inalámbrica> <Info. de errores más recientes> <Canal> <Opciones de SSID> <Opciones de seguridad> <Modo de ahorro de energía>

## <Opciones de Conexión directa>

Establezca si se efectuará la conexión directamente. Mediante la habilitación de esta función, será posible conectar directamente con el equipo incluso en un entorno sin un punto de acceso o un router inalámbrico. **Conectar** directamente (Modo de punto de acceso)(P. 145)

<Usar Conexión directa> <Off>† <0n>

<Solo Conexión directa>\*

<LAN inalám/Conex. direc. (cambio auto)>\*

## <Hora hasta finaliz. de Conexión directa>

Especifique la hora para desconectar automáticamente tras establecerse una Conexión directa.

0 (No finalizar la sesión automáticamente) De 1 a 10<sup>+</sup> a 60 (min.)

> <Menú> > <Opciones de red> > <Opciones de Conexión directa> > <Hora hasta finaliz. de Conexión directa> > Introduzca la hora > ox

#### <Opciones Modo Punto de acceso>

Configure la SSID/clave de red arbitrariamente. Si desea conectar varios dispositivos móviles al equipo al mismo tiempo, tiene que configurar el SSID y la clave de red arbitrariamente.

<usar personalizado="" ssid=""> <off><sup>†</sup></off></usar>
<0n>
<ssid></ssid>
<usar clave="" de="" personalizada="" red=""></usar>
<off><sup>†</sup></off>
<off> † <on></on></off>
<off><sup>†</sup> <on> <clave de="" red=""></clave></on></off>

•

<Menú> > <Opciones de red> > <Opciones de Conexión directa> > <Opciones Modo Punto de acceso> > <Usar SSID personalizado>/<Usar Clave de red personalizada> > <On> > Introduzca el SSID/la clave de red > <Aplicar>

## <Conexión fácilmente vía PC>

Inicie Conexión fácilmente vía PC (modo de configuración sin cables). Esto le permitirá utilizar Canon Laser NW Device Setup Utility en su PC para configurar las opciones de red.





 "Canon Laser NW Device Setup Utility" se encuentra disponible en el sitio web de Canon (http:// www.canon.com/).

## <Opciones de TCP/IP>

Especifique las opciones para utilizar el equipo en una red TCP/IP, como las opciones de la dirección IP.

#### <Opciones de IPv4>

Especifique las opciones para utilizar el equipo en una red IPv4.

#### <Opciones de dirección IP>

Configure la dirección IP, que se utiliza para identificar dispositivos, como ordenadores e impresoras, en una red TCP/IP. **Configuración de la dirección IPv4(P. 29)** 

# <**Obtención automática>**<Seleccionar protocolo> <Off> <DHCP>† <BOOTP> <RARP> <IP automática> <Off> <On>† </Dirección IP>: 0.0.0.0 <Máscara de subred>: 0.0.0.0 <Direcc. puerta enlace>: 0.0.0.0

#### <Revisar opciones>

<Obtención automática>\*

<Dirección IP> <Máscara de subred> <Dirección de puerta de enlace>

#### <Comando PING>

Seleccione esta opción para comprobar que el equipo está conectado a un ordenador a través de una red. **Pruebas de la conexión de red(P. 30)** 

#### <Opciones de DNS>

Especifique las opciones del Sistema de nombres de dominio (DNS), que proporciona un nombre de host para las resoluciones de direcciones IP. **Configuración de DNS(P. 53)** 

#### <Opciones servidor DNS>

<Servidor DNS primario>: 0.0.0.0

<Servidor DNS secundario>: 0.0.0.0

#### <Opciones nombre host DNS/nombre dominio>

<Nombre de host>

<Nombre de dominio>

#### <Opciones actual. dinámica DNS> <Off><sup>†</sup>

<0n>

<Inter. act. dinám. DNS> de 0 a 24<sup>†</sup> a 48 (h)

#### <Opciones de DHCP>

Si DHCP está habilitado, utilice estas opciones para seleccionar si desea utilizar las funciones opcionales de DHCP para adquirir el nombre de host y usar la función de actualización dinámica. **Configuración de DNS(P. 53)** 

<Obtener nombre de host> <Off> <On> † <Actualización dinámica de DNS> <Off> † <On>

#### <Opciones de IPv6>

Especifique las opciones para utilizar el equipo en una red IPv6.

#### <Usar IPv6>

Habilite o deshabilite IPv6 en el equipo. También puede ver las opciones actuales. **Configuración de direcciones IPv6(P. 32)** 

<0ff>†

<0n>

<**Revisar opciones>** <Dirección de enlace local> <Longitud de prefijo>

#### <Opciones de dirección sin estado>

Habilite o deshabilite direcciones sin estado. **Configuración de direcciones IPv6(P. 32)** 

<Off>

<0n>†

<Revisar opciones>

<Dirección sin estado>

<Longitud de prefijo>

#### <Usar DHCPv6>

Habilite o deshabilite la dirección con estado obtenida a través de DHCPv6. **Configuración de direcciones IPv6(P. 32)** 

<off><sup>†</sup></off>	
<0n>	
< <b>Revisar opciones&gt;</b> <dirección con="" estado=""> <longitud de="" prefijo=""></longitud></dirección>	

#### <Opciones de DNS>

Especifique las opciones del Sistema de nombres de dominio (DNS), que proporciona un nombre de host para las resoluciones de direcciones IP. **Configuración de DNS(P. 53)** 

<opciones dns="" dominio="" host="" nombre=""> <usar dominio="" host="" ipv4=""></usar></opciones>
<off></off>
<nombre de="" host=""></nombre>
<nombre de="" dominio=""></nombre>
<0n>†
<opciones actual.="" dinámica="" dns=""> <off><sup>†</sup></off></opciones>
<on></on>
<guardar dirección="" manual=""></guardar>
<off>†</off>
<on></on>
<guardar con="" dirección="" estado=""></guardar>
<off>†</off>
<0n>
<guardar dirección="" estado="" sin=""></guardar>
<off>†</off>
<0n>
<intervalo actualización="" de="" dinámica="" dns=""></intervalo>
de 0 a 24 <sup>+</sup> a 48 (h)

#### <Opciones impresión LPD>

Habilite o deshabilite LPD, un protocolo de impresión que puede utilizarse en cualquier plataforma de hardware o sistema operativo. **Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD(P. 38)** 

<0ff> <0n>†

#### <Opciones impresión RAW>

Habilite o deshabilite RAW, un protocolo de impresión específico de Windows. **Configuración de los** protocolos de impresión y las funciones WSD(P. 38)

<0ff> <0n>†

#### <Opciones de WSD>

Habilite o deshabilite la búsqueda y la obtención automáticas de información para la impresora o el escáner utilizando el protocolo WSD. **Configuración de los protocolos de impresión y las funciones WSD(P. 38)** 

```
<Opciones impresión WSD>
<Usar opciones de impresión WSD>
<Off>
<On> †
<Usar navegación WSD>
<Off>
<On> †
```

## <Opciones lectura WSD>

<Usar lectura WSD> <Off> † <On> <Usar lectura ordenador> <Off> † <On> <Usar detección multidifusión> <Off> <Off>

## <Usar HTTP>

Habilite o deshabilite HTTP, necesario para las comunicaciones con un ordenador, como por ejemplo cuando se utiliza la IU remota, la impresión WSD o la impresión con Google Cloud Print. **Deshabilitación de la comunicación HTTP(P. 198)** 

<0ff> <0n>†

#### <Opciones de número de puerto>

Cambie los números de puerto para los protocolos según el entorno de red. **Cambios en los números de puerto(P. 179)** 

```
<LPD>

1 a 515 <sup>+</sup> a 65535

<RAW>

1 a 9100 <sup>+</sup> a 65535

<Usar detección multidifusión WSD>

1 a 3702 <sup>+</sup> a 65535

<HTTP>

1 a 80 <sup>+</sup> a 65535

<SNMP>

1 a 161 <sup>+</sup> a 65535
```

#### <Tamaño de MTU>

Seleccione el tamaño máximo de los paquetes que recibe el equipo. **Cambios en la unidad máxima de transmisión(P. 51)** 

<1300> <1400>

## <Opciones de SNMP>

Especifique las opciones para supervisar y controlar el equipo desde un ordenador que utilice software compatible con SNMP. **©Supervisión y control del equipo con SNMP(P. 57)** 

#### <Opciones de SNMPv1>

Habilite o deshabilite SNMPv1. Cuando habilite SNMPv1, especifique un nombre de comunidad y privilegios de acceso a objetos de Base de datos de información de administración (MIB).

<off></off>		
<0n>†		



<Menú> < <Opciones de red> < <Opciones de SNMP> < <Opciones de SNMPv1> < <br/>Seleccione <<br/><Off> u <On>

#### <Opciones de SNMPv3>

Habilite o deshabilite SNMPv3. Utilice la IU remota para especificar las opciones detalladas que se aplican cuando SNMPv3 está habilitado.

<Off>† <On>



<Menú> < <Opciones de red> < <Opciones de SNMP> < <Opciones de SNMPv3> < Seleccione <<Off> u <On>

## <Obtener info. gestión impresora del host>

Habilite o deshabilite la supervisión de la información de gestión de la impresora desde un ordenador en red que utilice software compatible con SNMP.

<off> †</off>		
<on></on>		

<Menú> < Opciones de red> < Opciones de SNMP> < Obtener info. gestión impresora del host>

## <Opciones de puerto dedicado>

Habilite o deshabilite el puerto dedicado. El puerto dedicado se utiliza para imprimir o escanear usando MF Scan Utility y para examinar o especificar las opciones del equipo a través de la red.

<Menú> > <Opciones de red> > <Opciones de puerto dedicado> > Seleccione <Off> u <On>

## <Tiempo de espera para conexión al inicio>

Especifique un tiempo de espera para conectarse a una red. Seleccione la opción en función del entorno de red. **Configuración de un tiempo de espera para conectarse a una red(P. 52)** 

0<sup>+</sup> a 300 (seg.)

## <Opciones del controlador Ethernet>

Seleccione el tipo de Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX) y el modo de comunicación de Ethernet (Half Duplex/Full Duplex).También podrá ver la dirección MAC para la LAN con cable.

#### <Autodetectar>

Seleccione si desea detectar automáticamente o seleccionar manualmente el modo de comunicación y el tipo de Ethernet. **©Configuración de las opciones de Ethernet(P. 49)** 

<off></off>	
<modo comunicación="" de=""> <half duplex=""> †</half></modo>	
<full duplex=""></full>	
<tipo de="" ethernet=""></tipo>	
<10BASE-T> +	
<100BASE-TX>	
<0n> †	

#### <Dirección MAC>

Compruebe la dirección MAC del equipo, que es un número exclusivo de cada dispositivo de comunicación. Visualización de la dirección MAC para LAN con cable(P. 35)

## <Opciones IEEE 802.1X>

Habilite o deshabilite la autenticación IEEE 802.1X. **Configurar las opciones de autenticación de IEEE** 802.1X(P. 192)

<off>†</off>	
<on></on>	



<Menú> < <Opciones de red> < <Opciones IEEE 802.1X> < Seleccione < Off> u < On> < Reinicie el equipo

# <Inicializar opciones de red>

Seleccione esta opción para restablecer los valores predeterminados de fábrica de las opciones de red. **Selecciones Selecciones Seleccione** 

# <Preferencias>

Todas las opciones relacionadas con la visualización de la pantalla aparecen listadas con sus descripciones. Las opciones predeterminadas aparecen marcadas con una cruz (†).

# ΝΟΤΑ

## Asteriscos (\*)

- Es posible que las opciones marcadas con "<sup>\*1</sup>" no estén disponibles, varíen o tengan diferentes valores predeterminados en función del país o la región.
- Las opciones marcadas con "<sup>\*2</sup>" podrían no aparecer en función del modelo que se esté utilizando o de otros elementos de configuración.

## <Opciones de visualización>

## <Pantalla inicio/restauración prefijada>

De forma predeterminada, la pantalla Inicio aparece inmediatamente después de encender el equipo o cuando se utiliza la función Restablecimiento Automático. Especifique la opción para cambiar la pantalla predeterminada y mostrar la pantalla principal de una función diferente.

<Inicio>† <Copia> <Lectura>

> <Menú> > <Preferencias> > <Opciones de visualización> > <Pantalla inicio/restauración prefijada> > Seleccione una función para visualizar la pantalla que desee

## <Botón Orden vista de pantalla Inicio>

Configure las opciones para los botones mostrados en la pantalla Inicio. Podrá reorganizar el orden en el cual aparecen los botones. **Personalización de la pantalla Inicio(P. 103)** 

#### <Contraste>

Ajuste el contraste (la diferencia entre las partes claras y las oscuras) de la pantalla según el lugar de instalación del equipo.

Cinco niveles



## <Invertir colores de la pantalla>

Seleccione <On> para invertir los colores de la pantalla. Seleccione <On> si le resulta difícil ver la pantalla incluso tras haber ajustado el brillo en <Contraste>.

<off><sup>†</sup></off>	
<on></on>	



<Menú> > <Preferencias> > <Opciones de visualización> > <Invertir colores de la pantalla> > Seleccione <Off> u <On>

## <Cambio de entrada en milímetros/pulgadas>

Seleccione la unidad de medida.

<Milímetro>† <Pulgada>

> <Menú> > <Preferencias> > <Opciones de visualización> > <Cambio de entrada en milímetros/ pulgadas> > Seleccione <Milímetro> o <Pulgada>

## <Notificar para comprobar opciones papel>

Especifique si desea que aparezca una mensaje indicándole que compruebe las opciones del papel cuando cargue papel en el casete.

<Off> <On>†

> <Menú> <Preferencias> <Opciones de visualización> <Notificar para comprobar opciones papel> Seleccione <Off> u <On>

## <Tiempo indicación de mensajes>

Especifique el intervalo en segundos durante el que se mostrarán dos mensajes diferentes de forma alternativa.

De 1 a 2† a 5 (seg.)



<Menú> > <Preferencias> > <Opciones de visualización> > <Tiempo indicación de mensajes> > Introduzca un número para el intervalo > or

## <Velocidad de desplazamiento>

Ajuste la velocidad de desplazamiento de la pantalla escogiendo un nivel entre tres.

<lenta></lenta>	
<estándar>†</estándar>	
<rápida></rápida>	



<Menú> > <Preferencias> > <Opciones de visualización> > <Velocidad de desplazamiento> > Seleccione la velocidad

## <Idioma> \*1

Seleccione el idioma de la pantalla utilizado para la pantalla, los informes y las listas.

<arabic></arabic>
<basque></basque>
<bulgarian></bulgarian>
<catalan></catalan>
<chinese (simplified)=""></chinese>
<chinese (traditional)=""></chinese>
<croatian></croatian>
<czech></czech>
<danish></danish>
<dutch></dutch>
<english><sup>+</sup></english>
<estonian></estonian>
<finnish></finnish>
<french></french>
<german></german>
<greek></greek>
<hungarian></hungarian>
<italian></italian>
<japanese></japanese>
<korean></korean>
<latvian></latvian>
<lithuanian></lithuanian>
<norwegian></norwegian>
<polish></polish>
<portuguese></portuguese>
<romanian></romanian>
<russian></russian>
<slovak></slovak>
<slovene></slovene>
<spanish></spanish>
<swedish></swedish>
<turkish></turkish>



## <Idioma de IU remota> \*1\*2

Seleccione el idioma de la pantalla utilizado para las pantallas de la IU remota.

<chinese (simplified)=""></chinese>
<chinese (traditional)=""></chinese>
<czech></czech>
<danish></danish>
<dutch></dutch>
<english><sup>+</sup></english>
<finnish></finnish>
<french></french>
<german></german>
<hungarian></hungarian>
<italian></italian>
<japanese></japanese>
<korean></korean>
<norwegian></norwegian>
<polish></polish>
<portuguese></portuguese>
<russian></russian>
<spanish></spanish>
<swedish></swedish>
<turkish></turkish>



<Menú> > <Preferencias> > <Opciones de visualización> > <Idioma de IU remota> > Seleccione un idioma

# <Opciones de temporizador>

37KL-052

Todas las opciones relacionadas con el temporizador aparecen listadas con sus descripciones. Las opciones predeterminadas aparecen marcadas con una cruz (†).

- Ajustes de fecha/hora>(P. 232)
- Contempo para autorreposo>(P. 234)
- C<Tiempo para reinicio automático>(P. 234)
- C<Función tras reinicio automático>(P. 234)
- C<Tiempo desconex. auto>(P. 235)
- C<Tiempo de apagado automático>(P. 235)

# NOTA

## Asteriscos (\*)

- Es posible que las opciones marcadas con "<sup>\*1</sup>" no estén disponibles, varíen o tengan diferentes valores predeterminados en función del país o la región.
- Las opciones marcadas con "<sup>\*2</sup>" podrían no aparecer en función del modelo que se esté utilizando o de otros elementos de configuración.

## <Ajustes de fecha/hora> \*2

Especifique las opciones de fecha y hora, incluyendo el formato de fecha y la opción de reloj de 12 o 24 horas.

## <Formato de fecha> \*1

Seleccione el formato de fecha (año, mes y día).

<AAAA MM/DD> <MM/DD/AAAA> <DD/MM AAAA> †



<Menú> < <Opciones de temporizador> < <Ajustes de fecha/hora> < <Formato de fecha> <br/> <

#### <Formato de hora>

Seleccione la opción de reloj de 12 o 24 horas.

<12 horas (AM/PM)>† <24 horas>



<Menú> > <Opciones de temporizador> > <Ajustes de fecha/hora> > <Formato de hora> > Seleccione la configuración de visualización

## <Ajustes de fecha/hora actuales>

Configure la fecha y hora actuales. **Configurar la fecha/hora(P. 9)** 

Opc. fecha y hora
0/10 2017 12:56 PM
(0:00-12:59)

## **IMPORTANTE**

 Configure <Zona horaria> antes de configurar la fecha y la hora actuales. Si la opción <Zona horaria> se modifica, la fecha y la hora actuales también se modificarán.

# NOTA

• La fecha y la hora actuales no podrán modificarse durante la hora posterior a la implementación del horario de verano.

## <Zona horaria> \*1

Seleccione la zona horaria. Si la opción de la zona horaria se modifica, los valores establecidos en <Ajustes de fecha/hora actuales> también se modificarán. **Configurar la fecha/hora(P. 9)** 

<(UTC-12:00) Línea internacional de cambio de fecha> a <(UTC) Hora universal coordinada><sup>†</sup> a <(UTC +14:00) Isla Kiritimati>

# NOTA

## UTC

• El Tiempo universal coordinado (UTC) es el estándar horario principal a través del cual el mundo regula los relojes y la hora. El ajuste de la zona horaria UTC correcto se requiere para las comunicaciones a través de Internet.

## <Opciones de horario de verano> \*1

Habilite o deshabilite el horario de verano. Si el horario de verano está habilitado, especifique las fechas de inicio y finalización del horario de verano. **Configurar la fecha/hora(P. 9)** 

<Off>

```
<On>†
Inicio: mes, semana, día
```

Finalización: mes, semana, día

## <Tiempo para autorreposo>

Si el equipo no se ha puesto en marcha o no ha tenido datos para procesar durante un período de tiempo concreto, entrará en el modo de reposo para ahorrar energía (Autorreposo). Especifique el período de tiempo tras el cual entrará en Autorreposo. Esta función no se ejecuta cuando aparece el menú de configuración. Recomendamos el uso de las opciones predeterminadas de fábrica para ahorrar la máxima cantidad de energía. **Paso al modo de reposo(P. 105)** 

1<sup>†</sup> a 30 (min.)

## <Tiempo para reinicio automático>

Si no se pulsa ninguna tecla durante el periodo de tiempo especificado, la pantalla y las opciones se inicializarán para mostrar la pantalla predeterminada (Reinicio automático). Especifique el intervalo en el que se realizará el Reinicio automático. El Reinicio automático no se realizará en los casos siguientes:

- Aparece el menú de configuración.
- El equipo está procesando datos, como cuando imprime documentos.
- Aparecerá un mensaje de error y el indicador de Error parpadeará (sin embargo, el Restablecimiento Automático se realizará cuando el error no impida que el usuario siga utilizando una función).

0 (Restablecimiento Automático está deshabilitado.) 1 a 2<sup>+</sup> a 9 (min.)



# NOTA

• La pantalla que aparece una vez realizado el Restablecimiento Automático puede seleccionarse en <Función tras reinicio automático>.

## <Función tras reinicio automático>

Seleccione si desea volver a la pantalla predeterminada una vez realizado el Restablecimiento Automático. Si se selecciona <Función prefijada>, aparece la pantalla principal de la función seleccionada en <Pantalla inicio/ restauración prefijada> ( **O**<**Pantalla inicio/restauración prefijada>(P. 228)** ). Si se selecciona <Función seleccionada, la pantalla vuelve a la pantalla principal de la función seleccionada.

<Función prefijada>† <Función seleccionada>



<Menú> < <p><Opciones de temporizador> <Función tras reinicio automático> Seleccione <<p>Función prefijada> o <</p>

## <Tiempo desconex. auto>

Si no se lleva a cabo el escaneo en un periodo de tiempo específico una vez que aparezca la siguiente pantalla (el equipo está conectado para leer), el equipo se desconectará automáticamente. Especifique el periodo de tiempo en el que el equipo se desconectará. También puede configurar el equipo para que siga conectado.

Escáner remoto Esper... (En línea) Comenzar la lectura con dispositivo en ubicación almac.

0 (el equipo permanece conectado). 1 a 5<sup>+</sup> a 60 (min.)



## <Tiempo de apagado automático> \*1

Configure el temporizador para que el equipo se apague automáticamente cuando termine un periodo de inactividad especificado que empieza a contar desde que el equipo entra en el modo de reposo.

0 (Apagado Automático está deshabilitado.) De 1 a 4 <sup>+</sup> a 8 (h)

<Menú> 
<Opciones de temporizador> 
<Tiempo de apagado automático> 
Establezca la hora de Apagado automático 
oc

# NOTA

 Si se modifica alguna opción de [Opciones de temporizador] desde la IU remota mientras el equipo se encuentra en el modo de reposo, el temporizador de la opción <Tiempo de apagado automático> se resetea.
 El equipo se apaga automáticamente al agotarse un periodo de tiempo de inactividad que comienza a contar desde el reseteo del temporizador.

# <Opciones de copia>

37KL-075

Todas las opciones relacionadas con la copia aparecen listadas con sus descripciones. Las opciones predeterminadas aparecen marcadas con una cruz (†).

<Cambiar opciones prefijadas>(P. 236)
 <Corregir densidad>(P. 237)
 <Inicializar opciones prefijadas>(P. 237)

## <Cambiar opciones prefijadas>

Puede cambiar las opciones predeterminadas sobre la copia. Las opciones seleccionadas se utilizan como opciones predeterminadas de la función de copia. **Cambiar las opciones prefijadas de las funciones(P. 104)** 

```
<Número de copias>
 1<sup>†</sup> a 999
<Densidad>
 Nueve niveles
 <Densidad auto.>
<Tipo de original>
 <Texto>
 <Texto/Foto (alta velocidad)> *
 <Texto/Foto>
 <Foto>
<Escala de copia>
 <Escala personalizada>
 <100 % (1:1)>†
 <400 % (máx.)>
 <200 %>
 <141 % A5->A4>
 <70 % A4->A5>
 <50 %>
 <25 % (mín.)>
<N en 1>
 <Off>†
 <2 en 1>
 <4 en 1>
 <Copia de carné>
 <Seleccionar diseño>
<Clasificar>
 <Off>†
 <0n>
```

<**Nitidez>** Siete niveles

## <Corregir densidad>

Especifique la densidad de copia inicial. También podrá cambiar la densidad de copia temporalmente. **Operaciones** de copia básicas(P. 108)



## <Inicializar opciones prefijadas>

Seleccione para restaurar la configuración predeterminada de copia.



# <Opciones de lectura>

Todas las opciones relacionadas con el escaneado aparecen listadas con sus descripciones. Las opciones predeterminadas aparecen marcadas con una cruz (†).

# NOTA

## Asteriscos (\*)

• Las opciones marcadas con un asterisco (\*) podrían no aparecer en función del modelo que se esté utilizando o de otros elementos de configuración.

## <Opc. tecla ac. directo>

Registre las opciones de lectura para <Scan -> PC1> y <Scan -> PC2>. Entre las opciones se incluyen el ordenador en el que se guardan las imágenes escaneadas, el tipo de escaneado (color o blanco y negro) y el formato de archivo (PDF o JPEG). El registro de estas opciones le permitirá escanear documentos en un ordenador específico simplemente seleccionando una tecla de acceso directo. Podrá ver las opciones registradas seleccionando <Confirmar destino>. **Lectura utilizando la tecla de acceso directo(P. 133)** 

<guardar></guardar>
<scan -=""> PC1&gt;</scan>
<off>†</off>
<conexión usb=""></conexión>
<lectura color="" en=""></lectura>
<lectura blanco="" en="" negro="" y=""></lectura>
<personalizada 1=""></personalizada>
<personalizada 2=""></personalizada>
<conexión de="" red="">*</conexión>
<lectura color="" en=""></lectura>
<lectura blanco="" en="" negro="" y=""></lectura>
<personalizada 1=""></personalizada>
<personalizada 2=""></personalizada>
<scan -=""> PC2&gt;</scan>
<off>†</off>
<conexión usb=""></conexión>
<lectura color="" en=""></lectura>
<lectura blanco="" en="" negro="" y=""></lectura>
<personalizada 1=""></personalizada>
<personalizada 2=""></personalizada>
<conexión de="" red="">*</conexión>
<lectura color="" en=""></lectura>
<lectura blanco="" en="" negro="" y=""></lectura>
<personalizada 1=""></personalizada>
<personalizada 2=""></personalizada>
< <b>Confirmar destino&gt;</b> <scan -=""> PC1&gt;</scan>

# <Opciones de impresora>

Todas las opciones relacionadas con la impresora aparecen listadas con sus descripciones. Las opciones predeterminadas aparecen marcadas con una cruz (†).

<Acción si no coincide el tamaño de papel>(P. 240)
 <Opciones calidad imagen de Mobile Print>(P. 240)
 <Calidad de impresión>(P. 241)

# NOTA

## Asteriscos (\*)

• Las opciones marcadas con un asterisco (\*) podrían no aparecer en función del modelo que se esté utilizando o de otros elementos de configuración.

#### Prioridad de las opciones

 Si se especifica una opción de impresión desde el controlador de impresora y el panel de control del equipo, la opción especificada desde el controlador de impresora anulará a la del panel de control. La especificación del panel de control tendrá efecto en algunos casos concretos; por ejemplo, al imprimir desde UNIX u otro sistema operativo que no admita controladores de impresora.



## <Acción si no coincide el tamaño de papel>

Configure si la impresión se realizará si está seleccionado un tamaño de papel distinto del tamaño cargado en el casete. También podrá configurar el equipo para que no siga adelante con la impresión y, en su lugar, muestre un mensaje de aviso.



<Menú> < <Opciones de impresora> < <Acción si no coincide el tamaño de papel> < <br/>Seleccione <<br/>Forzar impresión> o <Mostrar error>

## <Opciones calidad imagen de Mobile Print> \*

Seleccione el procesamiento de imagen cuando imprima desde un dispositivo móvil.

<tonos medios=""></tonos>
<gradación>†</gradación>
<difusión de="" error=""></difusión>
<prioridad></prioridad>

<Estándar><sup>†</sup> <Priorizar velocidad> <Priorizar calidad de imagen>



<Menú> < <p><Opciones de impresora> <<p><Opciones calidad imagen de Mobile Print> Seleccione <Tonos medios> o <<p>Prioridad> Seleccione el elemento

# NOTA

• Cuando <Prioridad> esté establecida en <Estándar> o <Priorizar velocidad>, no podrá seleccionar <Difusión de error>.

## <Calidad de impresión>

Puede cambiar la configuración relacionada con la calidad de impresión.

#### <Ahorro de tóner>

Podrá reducir el consumo de tóner cuando imprima desde un dispositivo móvil. Seleccione <On> si desea comprobar el diseño u otras características del aspecto antes de proceder a la impresión final de un trabajo extenso.

<Off>† <On>

N 111	<
	<

# <Ajuste/Mantenimiento>

37KL-054

Todas las opciones relacionadas con el ajuste y el mantenimiento aparecen listadas con sus descripciones. Las opciones predeterminadas aparecen marcadas con una cruz (†).

- O<Mostrar int. notifica. preparación cart.> (P. 242)
- Ahorro de tóner>(P. 242)
- Proceso especial>(P. 242)
- C<Limpiar unidad de fijación>(P. 246)

## <Mostrar int. notifica. preparación cart.>

Establezca la temporización de presentación para el mensaje que le notifica que la cantidad restante en el cartucho de tóner o en el cartucho de tambor es baja.

<Cartucho de tóner> <Cartucho de tambor>

<Menú> < Ajuste/Mantenimiento> < <Mostrar int. notifica. preparación cart.> < Seleccione <Cartucho de tóner> o <Cartucho de tambor>

## <Ahorro de tóner>

Seleccione si desea reducir el consumo de tóner al realizar copias.





# NOTA

• Es posible que las líneas finas y partes con menor densidad de impresión aparezcan borrosas cuando establezca esta opción en <On>.

## <Proceso especial>

Si los resultados de impresión en tipos de papel especiales no le resultan satisfactorios, las siguientes opciones podrían mejorar la calidad de las impresiones.

## <Modo Impresión especial U>

Algunas veces aparecen salpicaduras de tóner en torno al texto o los gráficos en una impresión. En dichos casos, el ajuste de esta opción en <On> podría mejorar la calidad de la impresión.

<off><sup>+</sup></off>	
<on></on>	



<Menú> 🕨 <Ajuste/Mantenimiento> 🕨 <Proceso especial> 🕨 <Modo Impresión especial U> 🕨 <On>

# NOTA

- El ajuste de esta opción en <On> podría afectar a la calidad de impresión para algunos tipos de papel (especialmente en el caso de papel fino) o en algunos entornos de impresión (especialmente en entornos de humedad elevada).
- Cuando establezca esta opción en <On>, <Impresión especial, modo Q>, <Impresión especial, modo R> e <Impresión especial, modo T> se establecerán en <Off> automáticamente.

## <Impresión especial, modo A>

Si aparecen rayas en el papel de impresión, el cambio de esta opción podría mejorar la calidad de impresión. <Modo 2> podría mejorar la calidad de forma más significativa que <Modo 1>.

<Off> † <Modo 1> <Modo 2>

<Menú> < Ajuste/Mantenimiento> < Proceso especial> < Impresión especial, modo A>
Seleccione el modo

## <Modo Impresión especial Z>

Si aparecen rayas en la salida del papel de impresión al copiar, el cambio de esta opción podría mejorar la calidad de impresión. <Modo 2> podría mejorar la calidad de forma más significativa que <Modo 1>.

<off>†</off>
<modo 1=""></modo>
<modo 2=""></modo>



<Menú> < Ajuste/Mantenimiento> < <Proceso especial> < <Modo Impresión especial Z> Seleccione el modo

## <Impresión especial, modo G>

Las imágenes impresas podrían aparecer difuminadas o aparecer rayas cuando el papel tenga mucho polvo de papel. En dichos casos, el ajuste de esta opción en <On> podría mejorar la calidad de la impresión.





## <Impresión especial, modo Q>

Las imágenes impresas podrían aparecer atenuadas al imprimir en papel de superficie rugosa. En dichos casos, el ajuste de esta opción en <On> podría mejorar la calidad de la impresión.

<off><sup>†</sup></off>	
<0n>	

ւիս	<menú> 🕨 <ajuste mantenimiento=""> 🕨 <proceso especial=""> 🕨 <impresión especial,="" modo="" q=""></impresión></proceso></ajuste></menú>
	▶ <0n>

# NOTA

- El ajuste de esta opción en <On> podría afectar a la calidad de imagen.
- Cuando establezca esta opción en <On>, <Modo Impresión especial U>, <Impresión especial, modo R> e <Impresión especial, modo T> se establecerán en <Off> automáticamente.

## <Impresión especial, modo R>

La impresión podría aparecer atenuada al imprimir en el reverso de una hoja impresa. En dichos casos, el ajuste de esta opción en <On> podría mejorar la calidad de la impresión.

<off><sup>†</sup></off>	
<on></on>	



# ΝΟΤΑ

• Si se establece en <On>, la calidad de imagen podría verse afectada o podría producirse un atasco de papel al cabo de un cierto tiempo después de imprimir en el anverso o en función de la humedad que haya en el ambiente.

 Cuando establezca esta opción en <On>, <Modo Impresión especial U>, <Impresión especial, modo Q> e <Impresión especial, modo T> se establecerán en <Off> automáticamente.

## <Impresión especial, modo T>

La impresión podría aparecer irregular al imprimir en un entorno de humedad elevada. En dichos casos, el ajuste de esta opción en <On> podría mejorar la calidad de la impresión.

<off>†</off>	
<on></on>	
	<menú> 🕨 <aiuste mantenimiento=""> 🕨 <proceso especial=""> 🕨 <impresión especial,="" modo="" t=""> 🕨 <on></on></impresión></proceso></aiuste></menú>

# NOTA

- Las imágenes o el texto impresos podrían aparecer borrosos al establecer esta opción en <On> e imprimir en un entorno de baja humedad.
- Cuando establezca esta opción en <On>, <Modo Impresión especial U>, <Impresión especial, modo Q> e <Impresión especial, modo R> se establecerán en <Off> automáticamente.

## <Impresión especial, modo L>

Podrían aparecer manchas en una impresión cuando el papel tenga mucho polvo de papel u otras partículas de polvo. En dichos casos, el ajuste de esta opción en <On> podría mejorar la calidad de la impresión.

<off>†</off>			
<0n>			

<Menú> > <Ajuste/Mantenimiento> > <Proceso especial> > <Impresión especial, modo L> > <On>

## <Seleccionar la anchura de línea>

Si no se pudiera leer un código de barras impreso, el cambio de esta opción podría resolver el problema.

Auto> †	
Fina>	
Un poco fina>	
Un poco gruesa>	
Gruesa>	



<Menú> < Ajuste/Mantenimiento> < <Proceso especial> < <Seleccionar la anchura de línea>

## <Limpiar unidad de fijación>

Limpie la unidad de fijación cuando se cambie el cartucho de tóner o el cartucho de tambor o si aparecen rayas negras en las impresiones. **Dimpieza de la unidad de fijación(P. 261)**
## < Opciones de gestión del sistema>

37KL-055

Todos los ajustes relacionados con las Opciones de gestión del sistema aparecen listadas con sus descripciones. Las opciones predeterminadas aparecen marcadas con una cruz (†).

- Opciones de red>(P. 247) **O**<Opciones de info. del admin. del sist.>(P. 247) Opciones de información del dispositivo> (P. 248) Opciones de seguridad>(P. 248) Seleccionar país/región>(P. 249) Opciones de IU remota>(P. 250) C<En línea auto. para lectura rem.>(P. 250) O<Mostrar registro de trabajos> (P. 251) C<Usar como dispositivo USB>(P. 251) O<Activar Product Extended Survey Program> (P. 251) O<Mostrar info. consum. (IUR/Toner Status)>/<Mostrar inform. consumib. (Toner Status)>(P. 251) **O**<Opciones de Google Cloud Print>(P. 252) Selección de PDL (Plug-n-Play)>(P. 252) C<Actualizar firmware>(P. 253) C<Inicializar Contador informe eco>(P. 253) C<Inicializar menú>(P. 253)
- C<Inicializar todos los datos/opciones>(P. 254)

## NOTA

## Asteriscos (\*)

- Es posible que las opciones marcadas con "<sup>\*1</sup>" no estén disponibles, varíen o tengan diferentes valores predeterminados en función del país o la región.
- Las opciones marcadas con "<sup>\*2</sup>" podrían no aparecer en función del modelo que se esté utilizando o de otros elementos de configuración.

## <Opciones de red> \*2

Consulte O<Opciones de red>(P. 218) .

## <Opciones de info. del admin. del sist.>

Especifique el ID exclusivamente de aquellos administradores que tengan privilegios de acceso a <Opciones de red> y <Opciones de gestión del sistema>. Podrá establecer el PIN desde <PIN del administrador del sistema>. También podrá registrar el nombre de un administrador. **OConfiguración del PIN del administrador del sistema(P. 167)** 

#### <PIN del administrador del sistema>

Introduzca un número para el PIN del administrador del sistema.

#### <Nombre del administrador del sistema>

Introduzca caracteres alfanuméricos como nombre de un administrador.

## <Opciones de información del dispositivo>

Introduzca caracteres alfanuméricos en el nombre y en el lugar de instalación para poder identificar el equipo.

<Nombre dispositivo> <Ubicación>

<Menú> < </p>
<Opciones de gestión del sistema> 
<Opciones de información del dispositivo> 
Seleccione 
Nombre dispositivo> o 
Ubicación> 
Introduzca el nombre del dispositivo o la ubicación (
Introducción de texto(P. 86) ) 
<Aplicar>

## <Opciones de seguridad> \*2

Active o desactive las opciones de filtrado de paquetes de direcciones IP o MAC.

#### <Usar TLS>

Seleccione si se utilizará la comunicación cifrada TLS. <sup>O</sup>Configurar la clave y el certificado para TLS(P. 182)

<Off>† <On>

## <Filtro de direcciones IPv4>

Habilite o deshabilite las opciones para filtrar los paquetes recibidos de dispositivos con direcciones IPv4 específicas. **©Especificación de direcciones IP para las opciones de firewall(P. 174)** 

<Filtro de entrada> <Off>† <On>

<Menú> < <p><Opciones de gestión del sistema> < </p>
<Opciones de seguridad> 
<Filtro de direcciones</p>
IPv4> 
<Filtro de entrada> 
Seleccione 
<Opciones de seguridad>

#### <Filtro de direcciones IPv6>

Habilite o deshabilite las opciones para filtrar los paquetes recibidos de dispositivos con direcciones IPv6 específicas. **©Especificación de direcciones IP para las opciones de firewall(P. 174)** 

< Filtro de entrada> <Off><sup>+</sup> <On>



## <Filtro de direcciones MAC>

Habilite o deshabilite las opciones para filtrar los paquetes recibidos de dispositivos con direcciones MAC específicas. **©Especificación de direcciones MAC para la configuración de firewall(P. 177)** 

<filtro de="" entrada=""></filtro>
<off><sup>+</sup></off>
<0n>



<Menú> > <Opciones de gestión del sistema> > <Opciones de seguridad> > <Filtro de direcciones MAC> > <Filtro de entrada> > Seleccione <Off> u <On>

## <Seleccionar país/región> \*1

Especifique el país o la región en los que se utiliza el equipo. La opción predeterminada puede variar en función de la opción seleccionada durante el arranque inicial.

<austria (at)=""></austria>
<bielorrusia (by)=""></bielorrusia>
<bélgica (be)=""></bélgica>
<república (cz)="" checa=""></república>
<dinamarca (dk)=""></dinamarca>
<egipto (eg)=""></egipto>
<finlandia (fi)=""></finlandia>
<francia (fr)=""></francia>
<alemania (de)=""></alemania>
<grecia (gr)=""></grecia>
<hungría (hu)=""></hungría>
<irlanda (ie)=""></irlanda>
<italia (it)=""></italia>
<jordania (jo)=""></jordania>
<luxemburgo (lu)=""></luxemburgo>
<holanda (nl)=""></holanda>
<noruega (no)=""></noruega>
<polonia (pl)=""></polonia>
<portugal (pt)=""></portugal>
<rusia (ru)=""></rusia>
<arabia (sa)="" saudí=""></arabia>
<eslovenia (si)=""></eslovenia>
<sudáfrica (za)=""></sudáfrica>
<españa (es)=""></españa>
<suecia (se)=""></suecia>
<suiza (ch)=""></suiza>
<ucrania (ua)=""></ucrania>

<Gran Bretaña (GB)>† <Otras>

•

<Menú> > <Opciones de gestión del sistema> > <Seleccionar país/región> > Seleccione un país o una región

## <Opciones de IU remota> \*2

Configure las opciones para utilizar la IU remota. Mediante la utilización de la IU remota podrá configurar las opciones del equipo desde un navegador Web.

#### <Usar IU remota>

Seleccione si se utilizará o no la IU remota. Deshabilitación de la IU Remota(P. 199)

<off></off>		
<0n>†		

<Menú> > <Opciones de gestión del sistema> > <Opciones de IU remota> > <Usar IU remota> > Seleccione <Off> u <On>

#### <Opciones de seguridad acceso a IU remota>

Especifique si se solicitará un PIN para acceder a la IU remota. Establezca un PIN con un máximo de 7 dígitos. Todos los usuarios utilizarán un PIN común. **Configuración de un PIN para la IU remota(P. 169)** 



<Menú> > <Opciones de gestión del sistema> > <Opciones de IU remota> > <Opciones de seguridad acceso a IU remota> > <On> > Introduzca un PIN > <Aplicar> > Introduzca el PIN (Confirmar) > <Aplicar>

## <En línea auto. para lectura rem.>

Cuando se escanee desde el ordenador, utilice esto para especificar si se pasará automáticamente al modo en línea para el escaneado remoto (modo en espera de escaneado) sin utilizar el panel de control.

<off></off>	
<0n>†	



<Menú> < <p><Opciones de gestión del sistema> <En línea auto. para lectura rem.> Seleccione <</p>

## <Mostrar registro de trabajos>

Seleccione si desea que se muestren los registros de impresión en la pantalla del equipo.

<Off> <On>†



<Menú> < <p><Opciones de gestión del sistema> < </p> 
<Mostrar registro de trabajos> 
Seleccione <Off>
u <On>

## <Usar como dispositivo USB>

Habilite o deshabilite el puerto USB que se utiliza para conectar el equipo a un ordenador. **CRestricción de la** conexión USB con un ordenador(P. 197)

<Off> <On> †

## <Activar Product Extended Survey Program>

Habilite o deshabilite Product Extended Survey Program (programa para evaluar el uso del equipo).



<Menú> < <p><Opciones de gestión del sistema> 
<Activar Product Extended Survey</p>
Program> 
Seleccione <Off> u <On>

## <Mostrar info. consum. (IUR/Toner Status)>/<Mostrar inform. consumib. (Toner Status)>

Establezca si se mostrará un botón en la IU remota o Toner Status para acceder al sitio web para comprar cartuchos de tóner, etc. Configure también si se utilizará o no Toner Status.

```
<Mostrar botón Comprar consumibles (IUR)> *2
<Off>
```

```
<On> †

<Opciones de Toner Status>

<Off>

<On> †

<Mostrar Botón Comprar>

<Off>

<On> †
```



<Menú> < <Opciones de gestión del sistema> < <Mostrar info. consum. (IUR/Toner Status)>

Mostrar info. consumi. Mostrar botón Comprar Opciones de Toner Sta

#### <Mostrar botón Comprar consumibles (IUR)>

Seleccione <Off> para impedir que se muestre en la IU remota un botón de acceso a sitios desde los que se pueden adquirir cartuchos de tóner, etc.

#### <Opciones de Toner Status>

Si no desea utilizar Toner Status, seleccione <Off>. Para evitar que se muestre un botón que acceda a sitios para adquirir cartuchos de tóner, etc. en Toner Status, seleccione <On> y, a continuación, <Off>.

## <Opciones de Google Cloud Print> \*2

Habilite o deshabilite Google Cloud Print. **Pregistro del equipo en Google Cloud Print(P. 160)** 

<Activar Google Cloud Print> <Off>

<0n>†

<Estado de registro de Google Cloud Print>

## <Selección de PDL (Plug-n-Play)>

Seleccione un idioma de descripción de página de forma que el equipo se detecte como impresora compatible con dicho idioma si está conectado a un ordenador utilizando Plug and Play.

#### <Red>\*2

Seleccione un idioma de descripción de página de forma que el equipo se detecte como impresora compatible con dicho idioma si se detecta a través de la red.

<UFRII LT> <del>†</del> <UFRII LT (V4)>

#### <USB>

Seleccione un idioma de descripción de página de forma que el equipo se detecte como impresora compatible con dicho idioma si está conectado a un ordenador a través de USB.





<Menú> > <Opciones de gestión del sistema> > <Selección de PDL (Plug-n-Play)> > Seleccione <Red> o <USB> > Seleccione un idioma de descripción de página > Reinicie el equipo



#### <UFRII LT>

Detecta y conecta el equipo como impresora UFRII LT.

#### <UFRII LT (V4)>

Detecta y conecta el equipo como impresora UFRII LT compatible con XML Paper Specification (XPS).

## <Actualizar firmware>

Seleccione cómo desea instalar la actualización de firmware según el entorno del equipo. OActualización del firmware(P. 211)

<vía pc=""></vía>
<vía internet="">*2</vía>
<información de="" versión=""></información>

## <Inicializar Contador informe eco>

Seleccione esta opción para restablecer las opciones del Contador de informe eco a los valores predeterminados de fábrica. **OInicialización del contador de Informe eco(P. 214)** 

## <Inicializar menú>

Seleccione esta opción para restablecer los valores predeterminados de fábrica de las siguientes opciones. Puede restablecer todas las opciones que aparecen a continuación al mismo tiempo, o bien, puede restablecer las distintas opciones por separado. **Dinicialización del menú(P. 214)** 

<Preferencias> <Opciones de temporizador> <Opciones de copia> <Opciones de lectura> <Opciones de impresora> <Ajuste/Mantenimiento> <Opciones de gestión del sistema> <Inicializar todo>

## <Inicializar todos los datos/opciones>

Restablece todos los datos, incluidos los registros y los valores de configuración, a sus opciones prefijadas. Inicialización de todos los datos/opciones(P. 215)

M	antenimiento	256
	Limpieza periódica	. 258
	Limpieza del exterior	. 259
	Limpieza del cristal de la platina	. 260
	Limpieza de la unidad de fijación	. 261
	Sustitución del cartucho de tóner	. 262
	Sustitución del cartucho de tambor	. 265
	Consultar la cantidad restante de consumibles	. 269
	Reubicación del equipo	. 270
	Visualización del valor del contador	272
	Impresión de informes y listas	. 273
	Consumibles	275

37KL-056

En este capítulo se describe el proceso de mantenimiento del equipo, incluyendo cómo limpiarlo y cómo ajustar la calidad de impresión.

## Limpieza básica



Limpieza periódica(P. 258)

## Cambio de los consumibles



Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)



Consultar la cantidad restante de consumibles(P. 269)



Consumibles(P. 275)

## Ajuste y manejo del equipo



Reubicación del equipo(P. 270)



Visualización del valor del contador(P. 272)



OImpresión de informes y listas(P. 273)

## Limpieza periódica

#### 37KL-057

Limpie con regularidad el equipo para evitar que se deteriore la calidad de la impresión y para asegurarse de que lo utiliza de una forma segura y sencilla.

## Dónde limpiar



## Limpieza del exterior

37KL-058

Limpie con regularidad el exterior del equipo, especialmente alrededor de las ranuras de ventilación, con el fin de mantener el equipo en buenas condiciones.

# Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación del receptáculo de alimentación de CA.

• Cuando apague el equipo, los datos que están a la espera de imprimirse se eliminarán.

## **2** Limpie el exterior del equipo y las ranuras de ventilación.

- Utilice un paño suave y bien escurrido humedecido con agua o con detergente suave diluido en agua.
- Para localizar las ranuras de ventilación, consulte **OParte delantera(P. 71)** .



- **3** Espere hasta que el exterior del equipo se seque por completo.
- **4** Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el equipo.

## Limpieza del cristal de la platina

37KL-059

Elimine con regularidad la suciedad del cristal de la platina y la parte inferior de la tapa de cristal de copia para evitar que aparezcan manchas en los originales o las impresiones.

## Apague el equipo y desenchufe el cable de alimentación del receptáculo de alimentación de CA.

- Si se apaga la impresora, se borrarán todos los datos de la cola de impresión.
- **2** Abra la tapa de cristal de copia.



## **3** Limpie el cristal de la platina y la parte inferior de la tapa de cristal de copia.

• Limpie las áreas con un paño humedecido con agua. A continuación, limpie el área con un paño suave y seco.



- **4** Espere hasta que el área recién limpiada se seque por completo.
- **5** Cierre la tapa de cristal de copia con cuidado.
- **6** Vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda el equipo.

## Limpieza de la unidad de fijación

#### 37KL-05A

La suciedad puede adherirse a la unidad de fijación que se encuentra en el interior del equipo y provocar rayas negras en las impresiones. Para limpiar la unidad de fijación, realice el procedimiento siguiente. Tenga en cuenta que no podrá limpiar la unidad de fijación si el equipo tiene documentos a la espera de imprimirse. Para limpiar la unidad de fijación, necesitará papel A4 normal o tamaño Carta. Coloque el papel en el casete antes de realizar el procedimiento siguiente. **©Cargar papel(P. 89)** 

## NOTA

- La limpieza consume cartucho de tóner y cartucho de tambor. Asegúrese de que haya suficiente cantidad restante en el cartucho de tóner y en el cartucho de tambor de antemano.
   Consultar la cantidad restante de consumibles(P. 269)
  - **1** Seleccione <Menú> en la pantalla Inicio. **O**Pantalla Inicio(P. 81)
  - **2** Seleccione <Ajuste/Mantenimiento>.
  - **3** Seleccione <Limpiar unidad de fijación>.
  - 4 Compruebe que se hayan cargado en el equipo el tamaño y el tipo de papel que aparecen en la pantalla, y seleccione <Iniciar>.

## Sustitución del cartucho de tóner

37KL-05C

El equipo mostrará un mensaje cuando la cantidad restante en el cartucho de tóner sea baja. Tenga en cuenta que la calidad de la impresión podría reducirse si continúa imprimiendo sin resolver el problema. Podrá comprobar la cantidad restante en los cartuchos de tóner en la pantalla ( **Consultar la cantidad restante de consumibles(P. 269)**).

#### Cuando aparece un mensaje(P. 262)

**O**Procedimiento de sustitución del cartucho de tóner(P. 263)

## Cuando aparece un mensaje

El mensaje que aparece dependerá de la cantidad restante en los cartuchos de tóner. En función del mensaje que aparezca, tenga preparado un cartucho de tóner nuevo ( COnsumibles(P. 275) ) o sustituya el cartucho de tóner por otro nuevo ( Procedimiento de sustitución del cartucho de tóner(P. 263) ).

#### <Se recomienda preparar un cartucho de tóner.>

Este mensaje le informa de que muy pronto deberá sustituir un cartucho de tóner. Asegúrese de contar con un cartucho de tóner de sustitución. Sustituya el cartucho de tóner si visualiza este mensaje antes de comenzar a imprimir un trabajo grande.



## NOTA

Cuando aparezca este mensaje

• Durante la copia o la impresión, podrá continuar imprimiendo el original.

#### Especifique cuando aparezca este mensaje

• Puede establecer cualquier valor como porcentaje de la cantidad restante en el cartucho de tóner que hará que aparezca este mensaje. <a></a></a>

#### <Fin vida útil cart. tóner. Susti. recom.>

Este mensaje le informa de que el cartucho de tóner ha llegado al final de su vida útil. Se recomienda sustituir el cartucho de tóner por uno nuevo. Podrá continuar imprimiendo, pero no puede garantizarse la calidad de impresión.



Seleccione <Monitor de estado> en la pantalla Inicio > <Información de error/notificación> > <Fin vida útil del cartucho de tambor> para ver el procedimiento que debe seguirse para sustituir el cartucho de tóner.

## NOTA

Para sustituir un consumible

 Pulse y mantenga presionada la tecla Reiniciar. En la pantalla <Imprimir informe>, imprima el informe de estado de consumibles para averiguar el nombre del cartucho. 
 Impresión de informes y listas(P. 273)

## Procedimiento de sustitución del cartucho de tóner

En la pantalla aparecen unas instrucciones muy sencillas sobre el procedimiento de sustitución del cartucho de tóner. Consulte las instrucciones de la pantalla además del procedimiento siguiente.

1 Levante el panel de control, cierre el retén del papel y, a continuación, abra la tapa de tóner.



**2** Extraiga el cartucho de tóner.



## **IMPORTANTE:**

No agite ni incline el cartucho de tóner. Asimismo, asegúrese de evitar aplicar cualquier impacto al cartucho de tóner, como puede ser golpearlo contra algo. Esto podría hacer que el tóner restante en el cartucho de tóner se derrame. Retire el cartucho de tóner con cuidado y en el mismo ángulo que la ranura.

## **3** Extraiga el cartucho de tóner nuevo del paquete de protección.

1 Tire de la pestaña del paquete de protección sobre una superficie plana.



2 Extraiga el cartucho de tóner.



**4** Agite el cartucho de tóner cinco o seis veces tal y como se muestra a continuación para distribuir uniformemente el tóner dentro del cartucho y, a continuación, colóquelo sobre una superficie plana.





**5** Sustituya el cartucho de tóner.



Cierre la tapa del tóner y baje el panel de control. 6

## VÍNCULOS

Consumibles(P. 275)

## Sustitución del cartucho de tambor

37KL-077

El equipo mostrará un mensaje cuando la cantidad restante en el cartucho de tambor sea baja. Tenga en cuenta que la calidad de la impresión podría reducirse si continúa imprimiendo sin resolver el problema. Podrá comprobar la cantidad restante en los cartuchos de tambor en la pantalla ( **Consultar la cantidad restante de consumibles(P. 269)**).

#### Cuando aparece un mensaje(P. 265)

Procedimiento de sustitución del cartucho de tambor(P. 266)

## Cuando aparece un mensaje

El mensaje que aparece dependerá de la cantidad restante en los cartuchos de tambor. En función del mensaje que aparezca, tenga preparado un cartucho de tambor nuevo ( COnsumibles(P. 275) ) o sustituya el cartucho de tambor actual por otro nuevo ( Procedimiento de sustitución del cartucho de tambor(P. 266) ).

#### <Se recomienda preparar cartucho de tambor.>

Este mensaje le informa de que muy pronto deberá sustituir el cartucho de tambor. Asegúrese de contar con un cartucho de tambor de sustitución. Sustituya el cartucho de tambor si visualiza este mensaje antes de comenzar a imprimir un trabajo grande.



## NOTA

Cuando aparezca este mensaje

• Durante la copia o la impresión, podrá continuar imprimiendo el original.

#### Especifique cuando aparezca este mensaje

 Podrá establecer cualquier valor como porcentaje de la cantidad restante en el cartucho de tambor que hará que aparezca este mensaje. O<Mostrar int. notifica. preparación cart.> (P. 242)

#### <Fin vida útil cart. tamb. Susti. recom.>

Este mensaje le informa de que el cartucho de tambor ha llegado al final de su vida útil. Se recomienda sustituir el cartucho de tambor por uno nuevo. Podrá continuar imprimiendo, pero no puede garantizarse la calidad de impresión.



Seleccione <Monitor de estado> en la pantalla Inicio > <Información de error/notificación> > <Fin de vida útil de cartucho de tambor> para ver el procedimiento que debe seguirse para sustituir el cartucho de tambor.

## NOTA

Para sustituir un consumible

 Pulse y mantenga presionada la tecla Reiniciar. En la pantalla <Imprimir informe>, imprima el informe de estado de consumibles para averiguar el nombre del cartucho. Impresión de informes y listas(P. 273)

## Procedimiento de sustitución del cartucho de tambor

En la pantalla aparecen unas instrucciones muy sencillas sobre el procedimiento de sustitución del cartucho de tambor. Consulte las instrucciones de la pantalla además del procedimiento siguiente.

1 Levante el panel de control, cierre el retén del papel y, a continuación, abra la tapa de tóner.



**2** Extraiga el cartucho de tóner.



## **IMPORTANTE:**

No agite ni incline el cartucho de tóner. Asimismo, asegúrese de evitar aplicar cualquier impacto al cartucho de tóner, como puede ser golpearlo contra algo. Esto podría hacer que el tóner restante en el cartucho de tóner se derrame. Retire el cartucho de tóner con cuidado y en el mismo ángulo que la ranura.

## **3** Retire el cartucho de tambor.



## **IMPORTANTE:**

No agite ni incline el cartucho de tambor. Asimismo, asegúrese de evitar aplicar cualquier impacto al cartucho de tambor, como puede ser golpearlo contra algo. Esto podría hacer que el tóner restante en el cartucho de tambor se derrame. Retire el cartucho de tambor con cuidado y en el mismo ángulo que la ranura.



**5** Sustituya el cartucho de tambor.



**4** Extraiga el cartucho de tambor nuevo de la bolsa protectora.

**6** Introduzca el cartucho de tóner.



## **7** Cierre la tapa del tóner y baje el panel de control.

## VÍNCULOS

Consumibles(P. 275)

## Consultar la cantidad restante de consumibles

37KL-05E

Utilice el siguiente procedimiento para comprobar la cantidad restante en los cartuchos de tóner, etc. Es especialmente importante comprobar si necesita tener listo un cartucho de tóner o un cartucho de tambor nuevo antes de iniciar un trabajo de impresión de gran tamaño.



Cantidad restante en el cartucho de tóner Muestra la cantidad restante en los cartuchos de tóner.

Cantidad restante en el cartucho de tambor Muestra la cantidad restante en los cartuchos de tambor.

## NOTA

100% 🔳

- La cantidad restante en el cartucho de tóner o en el cartucho de tambor mostrada únicamente deberá utilizarse como guía y podría diferir de la cantidad real.
- Otros componentes internos podrían llegar al final de su vida útil antes de que la cantidad restante en el cartucho de tóner o en el cartucho de tambor se agote.

## VÍNCULOS

Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)
 Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)
 Consumibles(P. 275)

## Reubicación del equipo

37KL-05F

El equipo es muy pesado. Asegúrese de seguir el procedimiento siguiente cuando traslade el equipo para evitar que se produzcan lesiones.

## Apague el equipo y el ordenador.

- Cuando apague el equipo, los datos que están a la espera de imprimirse se eliminarán.
- 2 Desconecte los cables y el cable de alimentación del equipo en el orden numérico que se indica en la siguiente ilustración.
- El hecho de que los cables con "\*" estén conectados o no, dependerá de su entorno.



**3** Cuando transporte el equipo a grandes distancias, extraiga el cartucho de tóner y el cartucho de tambor.

Procedimiento de sustitución del cartucho de tóner(P. 263)
 Procedimiento de sustitución del cartucho de tambor(P. 266)

4 Retire la tapa del papel y cualquier papel.

• Si las guías del papel están extendidas, retráigalas para que quepan en el casete.



- **5** Cierre el casete, el retén del papel y todas las piezas similares y, a continuación, traslade el equipo a su nueva ubicación.
- Compruebe el peso del equipo y transpórtelo sin esfuerzos. **OUnidad principal(P. 332)**



## **6** Coloque con mucho cuidado el equipo en el nuevo lugar de instalación.

 Para obtener información sobre cómo instalar el equipo después de cambiarlo de lugar, consulte "Introducción". Manuales y su contenido(P. 342)

## Visualización del valor del contador

37KL-05H

Podrá comprobar el total del número de páginas utilizadas para las impresiones. Dicho total incluye informes y listas, además de copias e impresiones de datos desde ordenadores.



Comprobar contador 000032

## Impresión de informes y listas

37KL-05J

Podrá imprimir informes y listas para consultar información como las opciones del equipo.

#### Imprimir listas de opciones(P. 273)

Impresión de informes sobre el estado de uso del equipo(P. 273)

## Imprimir listas de opciones

Puede imprimir información y opciones registradas en el equipo como una lista.

#### Lista datos de usuario

Podrá comprobar la lista de las opciones ( **CLista del menú de configuración(P. 217)** ) así como el contenido registrado en el equipo imprimiendo una Lista de datos de usuario.



<Menú> < </li>
<Imprimir informes> < <Lista datos de usuario> 
Compruebe que se hayan cargado en el equipo el tamaño y el tipo de papel que aparecen en la pantalla 
<Aceptar> 
<Sí>

## Impresión de informes sobre el estado de uso del equipo

Podrá imprimir los siguientes informes de estado del equipo.

#### Informe eco

Puede consultar el volumen total mensual de impresiones y consumo de energía con un informe. Este informe incluye consejos útiles para ahorrar papel y energía en función de las condiciones de uso.



<Menú> < </td></t

## NOTA

• La cantidad de consumo energético podría variar en función del entorno y de las condiciones de utilización del equipo.

#### Informe de estado de consumibles

Podrá comprobar el estado de los consumibles instalados en el equipo con un informe.



<Menú> > <Imprimir informes> > <Inf. estado consumibles> > Compruebe que se hayan cargado en el equipo el tamaño y el tipo de papel que aparecen en la pantalla > <Aceptar> > <Sí>

## Consumibles

A continuación se ofrece una referencia sobre el tiempo de sustitución estimado para los consumibles utilizados en este equipo. Adquiera los consumibles en su distribuidor autorizado de Canon. Respete las precauciones de salud y seguridad en cuanto al almacenamiento y la manipulación de los consumibles. Para una calidad de impresión óptima, se recomienda utilizar únicamente tóner, cartuchos y repuestos originales de Canon.

37KL-05K



## NOTA

- Para manipular y almacenar los consumibles, respete las precauciones indicadas en la "Introducción" que acompaña a este producto.
- Dependiendo de cuál sea el entorno de instalación, el tamaño del papel de impresión o el tipo de original, puede que tenga que sustituir los consumibles antes del final de su vida útil estimada.

## Cartuchos de tóner



#### Cartucho de tóner suministrado

A continuación se muestra el rendimiento medio y el peso del cartucho de tóner que se incluye con el equipo.

- Rendimiento medio\*
   700 hojas
- Peso Aprox. 0,3 kg

#### Cartuchos de tóner de sustitución

Para una calidad de impresión óptima, se recomienda utilizar únicamente cartuchos de tóner originales de Canon.

Canon Genuine Toner Cartridge	Rendimiento medio y peso del cartucho de tóner
Canon Toner Cartridge 047	<ul> <li>Rendimiento medio*</li> <li>1.600 hojas</li> </ul>
	<ul> <li>Peso Aprox. 0,3 kg</li> </ul>

\* El rendimiento medio se basa en la norma "ISO/IEC 19752" (norma internacional relacionada con el "Método para determinar el rendimiento de los cartuchos de tóner de las impresoras electrofotográficas monocromáticas y los dispositivos multifunción que contienen componentes de impresión" emitida por la ISO [Organización Internacional de Normalización]) imprimiendo en papel de tamaño A4 con el ajuste de densidad de impresión predeterminado.

## **IMPORTANTE**

#### Tenga cuidado con los cartuchos de tóner falsificados

 Le informamos que existen cartuchos de tóner Canon falsificados en el mercado. El uso de cartuchos de tóner falsificados puede producir mala calidad de impresión o un funcionamiento deficiente de la máquina. Canon no se hace responsable de posibles defectos de funcionamiento, accidentes o daños ocasionados por el uso de cartuchos de tóner falsificados.
 Para más información, consulte canon.com/counterfeit.

## ΝΟΤΑ

• Cuando sustituya cartuchos de tóner, consulte **Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)**.

## Cartuchos de tambor



## Cartucho de tambor suministrado

A continuación se muestra el rendimiento medio y el peso del cartucho de tambor que se incluye con el equipo.

- Rendimiento medio\*
   12.000 hojas
- Peso Aprox. 0,2 kg

#### Cartuchos de tambor de sustitución

Para una calidad de impresión óptima, se recomienda utilizar únicamente cartuchos de tambor originales de Canon.

Canon Genuine Drum Cartridge	Rendimiento medio y peso del cartucho de tambor
Canon Drum Cartridge 049	<ul> <li>Rendimiento medio*</li> <li>12.000 hojas</li> <li>Paso</li> </ul>
	Aprox. 0,2 kg

\* El rendimiento medio se basa en nuestros criterios de evaluación al imprimir con intervalos de 2 hojas (intermitencia de impresión de 2 hojas) en papel normal de tamaño A4.

## **IMPORTANTE**

#### Tenga cuidado con los cartuchos de tambor falsificados

• Le informamos que existen cartuchos de tambor Canon falsificados en el mercado. El uso de cartuchos de tambor falsificados podría producir mala calidad de impresión o un funcionamiento

deficiente del equipo. Canon no se hace responsable de posibles defectos de funcionamiento, accidentes o daños ocasionados por el uso de cartuchos de tambor falsificados. Para más información, consulte canon.com/counterfeit.

## NOTA

• Cuando sustituya cartuchos de tambor, consulte **Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)**.

Solución de problemas	. 279
Problemas comunes	281
Problemas de instalación/configuración	282
Problemas al imprimir/copiar	286
Si no puede imprimir correctamente	289
Los resultados de impresión no son satisfactorios	291
El papel se ondula o se curva	. 300
El papel se introduce incorrectamente	302
Aparece un mensaje o un número que empieza por "#" (un código de error)	303
Soluciones para los mensajes	304
Soluciones para los códigos de error	314
Eliminación de atascos de papel	. 315
Atascos de papel dentro del equipo	316
Cuando no puede solucionarse un problema	320

#### 37KL-05L

Cuando se produzca un problema, consulte este capítulo para encontrar soluciones antes de ponerse en contacto con Canon.

#### Problemas comunes

En esta sección se describe cómo proceder si se sospecha que el equipo no funciona correctamente. **Problemas** comunes(P. 281)

# ?

#### Si no puede imprimir correctamente

En esta sección se describe cómo proceder si los resultados de impresión no son satisfactorios o si el papel se curva o se ondula. **Si no puede imprimir correctamente(P. 289)** 



## Aparece un mensaje o un número que empieza por "#" (un código de error)

En esta sección se describe cómo proceder cuando aparece en la pantalla un mensaje o un código de error (tres dígitos). **OAparece un mensaje o un número que empieza por "#" (un código de error)(P. 303)** 



#### Eliminación de atascos de papel

En esta sección se describe cómo proceder si un papel se atasca. **Eliminación de atascos de papel(P. 315)** 



## Cuando no puede solucionarse un problema

Si un problema persiste, consulte **Cuando no puede solucionarse un problema(P. 320)** para averiguar dónde encontrar la solución.



## **Problemas comunes**

#### 37KL-05R

Si tiene algún problema a la hora de utilizar el equipo, consulte la información de esta sección antes de ponerse en contacto con nosotros. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado o con el centro de ayuda de Canon.

## Compruebe lo siguiente

## → ¿El equipo está encendido? ¿El cable de alimentación está conectado?

Si el equipo está encendido pero no responde, apáguelo, compruebe si el cable de alimentación está conectado correctamente y vuelva a encenderlo. Para obtener información sobre la conexión del cable de alimentación, consulte la Introducción.
 Manuales y su contenido(P. 342)

# → ¿Está el equipo conectado por red inalámbrica, por cable de LAN o por cable USB?

 Compruebe si el equipo está conectado correctamente. Cuando conecte el equipo a una red inalámbrica, compruebe si aparece en la pantalla el icono de Wi-Fi. Si el icono de Wi-Fi no apareciera en la pantalla, el equipo no estará conectado a la red LAN inalámbrica.

Partes y sus funciones(P. 70)

Si el equipo no puede conectarse a la red LAN inalámbrica(P. 283)

## → ¿El modo de reposo está activado?

 Si deja el equipo desatendido durante un período de tiempo específico, entrará en el modo de reposo para ahorrar energía, lo que no le permitirá utilizarlo.
 Para cancelar el modo de reposo, pulse cualquier tecla distinta del interruptor de alimentación.

## → ¿Aparece algún mensaje en la pantalla?

• Si se produce algún problema, aparecerá un mensaje. **Soluciones para los mensajes(P. 304)** 

#### Si el problema persiste incluso después de la comprobación

Haga clic en el vínculo correspondiente al problema.

Problemas de instalación/configuración(P. 282)
 Problemas al imprimir/copiar(P. 286)

## Problemas de instalación/configuración

37KI -05S

Consulte también **Problemas comunes(P. 281)**.

Problemas con la conexión de LAN con cable/inalámbrica(P. 282) Problema con la conexión USB(P. 285) Problema con el servidor de impresión(P. 285)

## Problemas con la conexión de LAN con cable/inalámbrica

## La LAN con cable y la LAN inalámbrica no pueden conectarse al mismo tiempo.

 La LAN con cable y la LAN inalámbrica no pueden conectarse al mismo tiempo. Se pueden utilizar los siguientes elementos al mismo tiempo: un cable USB y una LAN inalámbrica, o un cable USB y una LAN con cable.

## No aparece la IU remota.

- ¿Están establecidas las opciones <Usar HTTP> y <Usar IU remota> en <On>? Deshabilitación de la comunicación HTTP(P. 198) Deshabilitación de la IU Remota(P. 199)
- Si el equipo está conectado a una LAN inalámbrica, compruebe que el icono de Wi-Fi aparezca en la pantalla Inicio y que la dirección IP esté configurada correctamente y, a continuación, inicie la IU remota de nuevo. Pantalla Inicio(P. 81)
  - Visualización de las opciones de red(P. 35)
- Si el equipo está conectado a una red cableada, compruebe que el cable esté firmemente conectado y que la dirección IP esté configurada correctamente y, a continuación, inicie la IU remota de nuevo. Conexión a una LAN con cable(P. 14) Visualización de las opciones de red(P. 35)
- ¿Utiliza un servidor proxy? Si es así, agregue la dirección IP del equipo a la lista [Excepciones] (direcciones que no usan el servidor proxy) en el cuadro de diálogo de opciones de proxy del navegador web.
- IP firewall del ordenador no limita la comunicación? Si se han introducido incorrectamente las direcciones IP o una dirección MAC, no se visualizará la IU remota. En ese caso, deberá utilizar el panel de control para establecer <Filtro de direcciones IPv4>, <Filtro de direcciones IPv6> o <Filtro de direcciones MAC> en <Off>. Restricción de la comunicación utilizando firewalls(P. 173) C<Filtro de direcciones IPv4> (P. 248)
  - C<Filtro de direcciones IPv6> (P. 248)
  - C<Filtro de direcciones MAC>(P. 249)

#### No puede establecerse ninguna conexión de red.

- Es posible que la dirección IP no esté configurada correctamente. Configure la dirección IP de nuevo. Configuración de direcciones IP(P. 28)
- Cuando conecte el equipo a un ordenador a través de una red LAN inalámbrica, compruebe si el equipo está correctamente instalado y listo para conectarse a la red.

Si el equipo no puede conectarse a la red LAN inalámbrica(P. 283)
# No está seguro de la dirección IP establecida. OVisualización de las opciones de red(P. 35)

# El método de conexión no puede alternarse entre una LAN con cable y una LAN inalámbrica.

¿Seleccionó también una red cableada o una red inalámbrica en el panel de control del equipo? Debe realizar esta selección para que el equipo pueda cambiar la configuración según sus necesidades.
 **©Selección de LAN con cable o LAN inalámbrica(P. 13)**

# No está seguro del SSID o la clave de red del router inalámbrico que desea conectar. El SSID no aparece en la pantalla.

- Compruebe si el SSID aparece en el router inalámbrico o en la caja del paquete.
- Consulte el SSID o la clave de red del router inalámbrico utilizando Canon MF/LBP Wireless Setup Assistant.
   Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)

# El SSID del router inalámbrico que desea conectar no aparece en la lista de puntos de acceso.

- Compruebe si el SSID es correcto.
   Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)
- Si el SSID del router inalámbrico está oculto (utilizando un modo sigiloso<sup>\*</sup>), configure el SSID para que se vea en el router inalámbrico.

\* Modo que deshabilita la función de detección automática de SSID de otros dispositivos.

Compruebe si el equipo está correctamente instalado y listo para conectarse a la red.
 Si el equipo no puede conectarse a la red LAN inalámbrica(P. 283)

# El equipo accede telefónicamente a un destino de conexión no planificado (si hay un router de acceso telefónico conectado a una red).

- Si un router de acceso telefónico no necesita pasar paquetes de difusión, configure el router de acceso telefónico de forma que los paquetes de difusión no pasen. Si el router de acceso telefónico debe pasar paquetes de difusión, compruebe si la configuración es correcta.
- Si un servidor DNS está ubicado en una red externa, configure la dirección IP que desee conectar, no el nombre de host, incluso si realiza la conexión con los dispositivos de la red conectada al equipo.
- Si un servidor DNS está ubicado en una red conectada al equipo y la información sobre los dispositivos conectados a una red externa está registrada en el servidor DNS, compruebe si la configuración es correcta.

#### Si el equipo no puede conectarse a la red LAN inalámbrica



#### Compruebe el estado del ordenador.

- ¿Ha finalizado la configuración del ordenador y el router inalámbrico?
- ¿Los cables del router inalámbrico (incluido el cable de alimentación y el cable de red) están correctamente enchufados?
- ¿El router inalámbrico está encendido?

#### Si el problema persiste incluso después de comprobar lo anterior:

- Apague los dispositivos y, a continuación, vuelva a encenderlos.
- Espere un momento e intente conectarse de nuevo a la red.



#### Compruebe el lugar de instalación del equipo y el router inalámbrico.

- ¿El equipo está demasiado lejos del router inalámbrico?
- ¿Hay algún obstáculo entre el equipo y el router inalámbrico, como por ejemplo una pared?
- ¿Hay algún dispositivo que emita ondas de radio cerca del equipo, como por ejemplo un horno microondas o un teléfono inalámbrico digital?





#### Realice uno de los siguientes ajustes de nuevo.

Configuración de la conexión utilizando el modo de Botón pulsador WPS(P. 17)
 Configuración de la conexión utilizando el modo PIN WPS(P. 19)
 Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)
 Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)

# NOTA

#### Si necesita configurar la conexión manualmente

Si el router inalámbrico está configurado tal y como se describe anteriormente, introduzca manualmente toda la información necesaria para la conexión de red inalámbrica ( **Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)** ).

- Se activará el rechazo de conexión CUALQUIERA\*.
- Se seleccionará la clave WEP que se generó automáticamente (hexadecimal).
- Se activa el modo sigiloso.

\* Función en la que el router inalámbrico rechaza la conexión si el SSID del dispositivo que desea conectar está establecido en "CUALQUIERA" o está en blanco.

#### Si necesita cambiar la configuración del router inalámbrico

Si el router inalámbrico está configurado tal y como se describe a continuación, cambie la configuración del router.

- Se establece el filtrado de paquetes con dirección MAC.
- Si solo se utiliza IEEE 802.11n para la comunicación inalámbrica, se selecciona WEP o el método de cifrado WPA/WPA2 se establece en TKIP.

# Problema con la conexión USB

#### No se puede comunicar.

- Cambie el cable USB. Si está usando un cable USB largo, sustitúyalo por uno corto.
- Si está usando un concentrador USB, conecte el equipo directamente al ordenador con un cable USB.

# Problema con el servidor de impresión

#### No encuentra el servidor de impresión al que quiere conectarse.

- ¿Están conectados correctamente el servidor de impresión y el ordenador?
- ¿Se está ejecutando el servidor de impresión?
- ¿Tiene los derechos adecuados para conectarse al servidor de impresión? Si no está seguro, póngase en contacto con el administrador del servidor.
- ¿Está la [Detección de redes] habilitada?
   CHabilitación de [Detección de redes](P. 348)

#### No puede conectarse a una impresora compartida.

En la red, ¿aparece el equipo entre las impresoras del servidor de impresión? Si no aparece, póngase en contacto con el administrador de la red o del servidor.
 Visualización de impresoras compartidas en el servidor de impresión(P. 349)

# Problemas al imprimir/copiar

37KL-05U

Consulte también **Problemas comunes(P. 281)**.

Los resultados de impresión/copia no son satisfactorios. El papel se curva o se ondula. Si no puede imprimir correctamente(P. 289)

#### No se puede imprimir.

• ¿Puede imprimir una página de prueba en Windows? Si puede imprimir una página de prueba en Windows, ni el equipo ni el controlador de impresora son los que provocan el problema. Compruebe la configuración de impresión de su aplicación.

Impresión de una página de prueba en Windows(P. 350)

Si no puede imprimir una página de prueba, compruebe lo siguiente según su entorno.

- Conexión de red LAN inalámbrica
- Compruebe el estado de conexión (intensidad de la señal) de la red LAN inalámbrica.
   Visualización de las opciones de red(P. 35)

# NOTA:

- Si la conexión es mala, intente lo siguiente.
  - Cambie el canal del router de LAN inalámbrica. Si tiene más de un router, configure los canales con al menos cinco canales de separación entre uno y otro.
  - Si puede cambiar la potencia de salida de radio del router de LAN inalámbrica, aumente la potencia de salida.
- Si el ordenador está conectado a una red LAN inalámbrica, ¿usan el ordenador y este equipo el mismo SSID de router de red LAN inalámbrica? Si no usan el mismo, restablezca la configuración de conexión de la red LAN inalámbrica de este equipo.

Visualización de las opciones de red(P. 35)
 Comprobación del SSID al que está conectado el ordenador(P. 354)
 Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)

# NOTA:

#### Cuando restablezca la configuración de conexión de LAN inalámbrica

- Como router de LAN inalámbrica, seleccione el que tenga el SSID al que está conectado el ordenador.
  - ¿Ha seleccionado el puerto correcto? Si no hay ningún puerto que utilizar, cree uno.
     Comprobación del puerto de impresora(P. 352)
     Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)
  - ¿El firewall del ordenador no limita la comunicación? Si se han introducido incorrectamente las direcciones IP, no podrá acceder al equipo. En ese caso, debe utilizar el panel de control para establecer <Filtro de direcciones IPv4> o <Filtro de direcciones IPv6> en <Off>.
     **Restricción de la comunicación utilizando firewalls(P. 173)**
    - **C**<Filtro de direcciones IPv4> (P. 248)
    - Filtro de direcciones IPv6> (P. 248)
  - Deshabilite el software de seguridad y otro software residente.

- Vuelva a instalar el controlador de impresora.
   Instalar controladores(P. 63)
- ¿Puede imprimir desde otros ordenadores de la red? Si tampoco puede imprimir desde otros ordenadores, póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado o con el centro de ayuda de Canon.
  - Conexión de red LAN con cable
- ¿Ha seleccionado el puerto correcto? Si no hay ningún puerto que utilizar, cree uno.
   Comprobación del puerto de impresora(P. 352)
   Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)
- ¿El firewall del ordenador no limita la comunicación? Si se han introducido incorrectamente las direcciones IP o una dirección MAC, no podrá acceder al equipo. En ese caso, debe utilizar el panel de control para establecer <Filtro de direcciones IPv4>, <Filtro de direcciones IPv6> o <Filtro de direcciones MAC> en <Off>.
   **Restricción de la comunicación utilizando firewalls(P. 173) <b><Filtro de direcciones IPv4> (P. 248)**

C<Filtro de direcciones IPv6> (P. 248)

C<Filtro de direcciones MAC>(P. 249)

- Deshabilite el software de seguridad y otro software residente.
- Vuelva a instalar el controlador de impresora.

#### Instalar controladores(P. 63)

• ¿Puede imprimir desde otros ordenadores de la red? Si tampoco puede imprimir desde otros ordenadores, póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado o con el centro de ayuda de Canon.

#### Conexión USB

• ¿Ha seleccionado el puerto correcto? Si no hay ningún puerto que se pueda usar, o si no está seguro, vuelva a instalar el controlador de impresora. Cuando vuelva a instalar el controlador de impresora, el puerto correcto se creará correctamente.

Comprobación del puerto de impresora(P. 352)
 Instalar controladores(P. 63)

• ¿Está habilitada la comunicación bidireccional? Habilite la comunicación bidireccional y reinicie el ordenador.

#### Comprobación de la comunicación bidireccional(P. 353)

- Deshabilite el software de seguridad y otro software residente.
- Conéctese a otro puerto USB del ordenador.
- ¿Puede imprimir desde una conexión USB en otro ordenador? Si tampoco puede imprimir desde otros ordenadores, póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado o con el centro de ayuda de Canon.

#### A través del servidor de impresión

• ¿Puede imprimir desde el servidor de impresión? Si puede imprimir desde el servidor de impresión, compruebe la conexión entre el servidor y el ordenador.

#### Problema con el servidor de impresión(P. 285)

- Deshabilite el software de seguridad y otro software residente.
- Vuelva a instalar el controlador de impresora.
   Instalar controladores(P. 63)
- ¿Puede imprimir desde otros ordenadores a través del servidor de impresión? Si tampoco puede imprimir desde otros ordenadores, póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado o con el centro de ayuda de Canon.
- ¿Se ha producido un error? Consulte el registro de trabajos.

# Comprobación del estado de copia(P. 112) Consulta del estado y el registro de impresión(P. 126)

#### Parece que el proceso de impresión se ha ralentizado.\*

• Imprima o elimine datos de la memoria.

\*Cuando el espacio libre en memoria se está agotando, la velocidad de procesamiento del equipo disminuye, al igual que en un ordenador. Esto no es ninguna anomalía.

# No puede imprimir con Google Cloud Print. OUtilización de Google Cloud Print(P. 160)

#### La impresión tarda mucho en comenzar.

• ¿Ha impreso en papel estrecho? Después de imprimir en papel estrecho, puede ser que el equipo deba enfriarse para mantener la calidad de impresión. Como resultado, puede ser que tarde un poco en imprimir el siguiente trabajo. Espere hasta que el equipo esté listo para imprimir. La impresión se reanudará cuando haya descendido la temperatura del interior del equipo.

# Si no puede imprimir correctamente

37KL-05W

Si los resultados de impresión no son satisfactorios, o el papel se curva o se ondula, pruebe con las siguientes soluciones. Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado o con el centro de ayuda de Canon.

# Problemas de calidad de la imagen OLos resultados de impresión no son satisfactorios(P. 291)





## ■ Problemas con el papel de impresión **▷El papel se ondula o se curva(P. 300)**



# Los resultados de impresión no son satisfactorios

37KL-05X

La suciedad acumulada en el interior del equipo puede afectar a los resultados de impresión. Atienda y limpie el equipo en primer lugar. **Climpieza periódica(P. 258)** 

# Aparecen marcas de manchas en el borde de las impresiones



#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

• Compruebe los tipos de papel admitidos y sustituya por un tipo adecuado. Asimismo, especifique las opciones del tamaño y el tipo de papel correctamente.

Papel disponible(P. 335)
Cargar papel(P. 89)
Especificación del tamaño y tipo de papel(P. 98)

#### → ¿Imprime los datos sin márgenes?

• Este síntoma se produce si no se ha establecido ningún margen en el controlador de impresora. Con el equipo no puede imprimirse un margen de 5 mm o menos alrededor del borde del papel o un margen de 10 mm o menos alrededor del borde de los sobres. Asegúrese de dejar márgenes alrededor del documento que desee imprimir.

Pestaña [Acabado] **>** [Configuración avanzada] **>** [Expandir la región de impresión e imprimir] **>** [Desactivado]

#### Aparecen manchas en las impresiones



#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

Compruebe qué papel puede utilizarse y sustitúyalo por el papel adecuado.
 Papel disponible(P. 335)
 Cargar papel(P. 89)

 Si el uso de un papel adecuado sigue sin resolver el problema, el cambio de la opción <Impresión especial, modo A> o <Modo Impresión especial Z> podría solucionarlo. <Modo 2> podría mejorar la calidad de forma más significativa que <Modo 1>.

Proceso especial>(P. 242)

#### Aparecen imágenes residuales en áreas en blanco



#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

Compruebe qué papel puede utilizarse y sustitúyalo por el papel adecuado.
 Papel disponible(P. 335)
 Cargar papel(P. 89)

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tóner?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tóner y sustituya el cartucho de tóner si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tóner, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tóner.
   Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tambor?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tambor y sustituya el cartucho de tambor si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tambor, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tambor.
   Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

# Aparecen manchas de tóner y salpicaduras



#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

- Compruebe qué papel puede utilizarse y sustitúyalo por el papel adecuado.
   Papel disponible(P. 335)
   Cargar papel(P. 89)
- Si establece <Modo Impresión especial U> en <On> podría resolver el problema.
   Proceso especial>(P. 242)

#### → ¿Está utilizando papel que contiene mucho polvo u otras partículas de polvo?

Podrían aparecer manchas en una impresión cuando el papel tenga mucho polvo de papel u otras partículas de polvo. El ajuste de <Impresión especial, modo L> en <On> podría resolver el problema.
 C>Proceso especial>(P. 242)

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tóner?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tóner y sustituya el cartucho de tóner si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tóner, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tóner.
   Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tambor?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tambor y sustituya el cartucho de tambor si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tambor, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tambor.
   Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

#### Las impresiones aparecen difuminadas



#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

Compruebe el papel que está utilizando y sustitúyalo por el papel adecuado. Asimismo, especifique las opciones del tamaño y el tipo de papel correctamente.
 Papel disponible(P. 335)
 Cargar papel(P. 89)
 Especificación del tamaño y tipo de papel(P. 98)

## → ¿Está utilizando papel que contiene mucho polvo?

Si utiliza papel que contiene mucho polvo, las impresiones podrían salir difuminadas o rayadas. Establecer
 <Impresión especial, modo G> en <On> podría resolver el problema.
 <Proceso especial>(P. 242)

## → ¿Está utilizando papel con superficie rugosa?

Las imágenes impresas podrían aparecer atenuadas al imprimir en papel de superficie rugosa. El ajuste de 
 Impresión especial, modo Q> en <On> podría resolver el problema.
 C<Proceso especial>(P. 242)

## **NOTA:**

• El ajuste de esta opción en <On> podría afectar a la calidad de imagen.

#### → ¿Está utilizando el equipo en un entorno con mucha humedad?

Si establece <Impresión especial, modo T> en <On> podría resolver el problema.
 C<Proceso especial>(P. 242)

## **NOTA:**

• Las imágenes o el texto impresos podrían aparecer borrosos al establecer esta opción en <On> e imprimir en un entorno de baja humedad.

#### → ¿Ha imprimido en el reverso de una hoja impresa?

 La impresión podría aparecer atenuada al imprimir en el reverso de una hoja impresa. El ajuste de <Impresión especial, modo R> en <On> podría resolver el problema.
 C<Proceso especial>(P. 242)

# NOTA:

• Si se establece en <On>, la calidad de imagen podría verse afectada o podría producirse un atasco de papel al cabo de un cierto tiempo después de imprimir en el anverso o en función de la humedad que haya en el ambiente.

#### ➔ ¿Está el equipo instalado en el entorno apropiado?

• Instale la impresora en una ubicación apropiada.

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tóner?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tóner y sustituya el cartucho de tóner si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tóner, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tóner.
   Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tambor?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tambor y sustituya el cartucho de tambor si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tambor, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tambor.
   Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

### Una parte de la página no se imprime



#### → ¿Imprime los datos sin márgenes?

Este síntoma se produce si no se ha establecido ningún margen en el controlador de impresora. Con el equipo no puede imprimirse un margen de 5 mm o menos alrededor del borde del papel o un margen de 10 mm o menos alrededor del borde de los sobres. Asegúrese de dejar márgenes alrededor del documento que desee imprimir.

Pestaña [Acabado] > [Configuración avanzada] > [Expandir la región de impresión e imprimir]

[Desactivado]

#### → ¿Las guías del papel están alineadas con los lados del papel?

• Si las guías del papel están demasiado sueltas o apretadas, podría ser que no se imprimiera alguna parte del documento.

Cargar papel(P. 89)

# Aparecen rayas en las impresiones/La impresión no es uniforme



#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

Compruebe qué papel puede utilizarse y sustitúyalo por el papel adecuado.
 Papel disponible(P. 335)
 Cargar papel(P. 89)

#### → ¿Está sucio el cristal de la platina?

Limpie el cristal de la platina.
 Limpieza del cristal de la platina(P. 260)

# → ¿Ha limpiado la unidad de fijación?

Limpie la unidad de fijación.
 Limpieza de la unidad de fijación(P. 261)

## → ¿Está utilizando papel con superficie rugosa?

Las imágenes impresas podrían aparecer atenuadas al imprimir en papel de superficie rugosa. El ajuste de 
 Impresión especial, modo Q> en <On> podría resolver el problema.
 Proceso especial>(P. 242)

# **NOTA:**

• El ajuste de esta opción en <On> podría afectar a la calidad de imagen.

#### → ¿Está utilizando el equipo en un entorno con mucha humedad?

 Cambie la configuración de <Impresión especial, modo T>. Configurando este elemento en <On> podría solucionarse el problema.

Proceso especial>(P. 242)

# NOTA:

• Las imágenes o el texto impresos podrían aparecer borrosos al establecer esta opción en <On> e imprimir en un entorno de baja humedad.

# ➔ ¿Está utilizando papel que contiene mucho polvo?

Si utiliza papel que contiene mucho polvo, las impresiones podrían salir difuminadas o rayadas. Establecer
 <Impresión especial, modo G> en <On> podría resolver el problema.
 <Proceso especial>(P. 242)

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tóner?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tóner y sustituya el cartucho de tóner si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tóner, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tóner.
   Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tambor?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tambor y sustituya el cartucho de tambor si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tambor, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tambor.

#### Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

#### Las impresiones están completa o parcialmente grisáceas



# → ¿Está <Corregir densidad> en <Opciones de copia> establecido en demasiado

#### oscuro?

Ajuste el valor de modo que la densidad sea inferior.
 Corregir densidad>(P. 237)

→ ¿Tiene el original color de fondo, está manchado o está copiando un original, como puede ser un periódico, impreso en papel fino de modo que el texto o las imágenes de la otra cara se transparentan?

Compruebe el original y, a continuación, ajuste la densidad en la configuración correcta.
 Operaciones de copia básicas(P. 108)

#### → ¿Está utilizando un tipo de papel específico?

- La cara impresa podría salir de color grisáceo para ciertos tipos de papel. Compruebe el tipo de papel que está utilizando y pruebe con un papel diferente.
   Papel disponible(P. 335)
- La configuración de <Modo Impresión especial U> o <Impresión especial, modo G> en <On> podría resolver el problema.

Proceso especial>(P. 242)

#### **NOTA:**

• Es posible que no se obtenga un efecto deseable aunque se apliquen estas opciones.

#### → ¿Está el equipo instalado en el entorno apropiado?

- Instale la impresora en una ubicación apropiada.
- Almacene el cartucho de tóner en un lugar adecuado durante dos a tres horas e intente imprimir de nuevo. Esto podría resolver el problema. Si el problema persiste, sustituya el cartucho de tóner.
   Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

# → ¿Se ha dejado el cartucho de tambor expuesto a la luz solar directa durante un período de tiempo prolongado?

• Almacene el cartucho de tambor en un lugar adecuado durante dos a tres horas e intente imprimir de nuevo. Esto podría resolver el problema. Si el problema persiste, sustituya el cartucho de tambor.

#### Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

# Aparecen puntos blancos



#### → ¿Está utilizando papel que ha absorbido humedad?

Sustitúyalo por el papel adecuado.
 Cargar papel(P. 89)

#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

Compruebe qué papel puede utilizarse y sustitúyalo por el papel adecuado.
 Papel disponible(P. 335)
 Cargar papel(P. 89)

#### → ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tóner?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tóner y sustituya el cartucho de tóner si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tóner, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tóner.
   Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

#### ➔ ¿Se está agotando la cantidad restante en el cartucho de tambor?

- Compruebe cuánta cantidad restante queda en el cartucho de tambor y sustituya el cartucho de tambor si fuera necesario.
- Independientemente de la cantidad restante en el cartucho de tambor, éste podría llegar al final de su vida útil en función del entorno de uso o del deterioro de los materiales internos del cartucho de tambor.
   Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

### Aparecen puntos



## → ¿Ha limpiado la unidad de fijación?

Limpie la unidad de fijación.
 Limpieza de la unidad de fijación(P. 261)

Hay manchas en el reverso del papel



#### → ¿Ha cargado papel de un tamaño menor que el de los datos de impresión?

• Asegúrese de que el tamaño de papel coincide con el tamaño de los datos de impresión.

#### → ¿Ha limpiado la unidad de fijación?

Limpie la unidad de fijación.
 Limpieza de la unidad de fijación(P. 261)

# El código de barras impreso no puede leerse



#### → ¿Está intentando leer un código de barras pequeño o uno con líneas gruesas?

- Amplíe el código de barras.
- El cambio de la opción <Seleccionar la anchura de línea> podría resolver el problema.
   C<Proceso especial>(P. 242)

# El papel se ondula o se curva

37KL-05Y

# El papel se curva



#### → ¿El papel está cargado correctamente?

• Si el papel no está cargado por debajo de la línea de límite de carga o está cargado de forma oblicua, podría curvarse.

Cargar papel(P. 89)

#### → ¿Está utilizando papel que ha absorbido humedad?

Sustitúyalo por el papel adecuado.
 Cargar papel(P. 89)

#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

Compruebe qué papel puede utilizarse y sustitúyalo por el papel adecuado.
 Papel disponible(P. 335)
 Cargar papel(P. 89)

# El papel se ondula



#### → ¿Está utilizando el papel adecuado?

Compruebe el papel que está utilizando y sustitúyalo por el papel adecuado. Asimismo, especifique las opciones del tamaño y el tipo de papel correctamente.
 Papel disponible(P. 335)
 Cargar papel(P. 89)
 Especificación del tamaño y tipo de papel(P. 98)

Cambie la opción de <Tipo de papel> a una opción para papel más fino. Por ejemplo, si la opción actual es <Normal (71-89 g/m<sup>2</sup>)>, cámbiela a <Normal L (61-70 g/m<sup>2</sup>)> o <Normal L2 (60 g/m<sup>2</sup>)>.
 CEspecificación del tamaño y tipo de papel(P. 98)

Papel disponible(P. 335)

• Vuelva a cargar el papel cambiando el lado de impresión (anverso/reverso).

# **IMPORTANTE:**

• Con muy poca frecuencia este síntoma podría empeorar en función del papel. Si esto ocurriera, vuelva a darle la vuelta al papel.

# → ¿Está utilizando papel que ha absorbido humedad?

Sustitúyalo por el papel adecuado.
 Cargar papel(P. 89)

# El papel se introduce incorrectamente

37KL-060

## Las impresiones están torcidas



#### → ¿Las guías del papel están alineadas con los lados del papel?

Si las guías del papel están demasiado sueltas o demasiado apretadas, las impresiones saldrán torcidas.
 Cargar papel(P. 89)

#### → ¿Está imprimiendo en sobres ondulados?

Estire los sobres e imprima de nuevo.
 Carga de sobres(P. 95)

El papel no se introduce/se introducen dos o más hojas al mismo tiempo



#### → ¿El papel está cargado correctamente?

- Ventile el montón de papel a conciencia de forma que el papel no se pegue.
- Compruebe si el papel está cargado correctamente.
   Cargar papel(P. 89)
- Compruebe si el número de hojas de papel cargadas es adecuado y si está utilizando el papel correcto.
   Papel disponible(P. 335)
   Cargar papel(P. 89)
- Compruebe si se han cargado tamaños y tipos de papel combinados.
- Existen casos en el que el papel no se carga adecuadamente en función del grosor. Si fuera el caso, invierta la orientación del papel o dé la vuelta al papel.

# Aparece un mensaje o un número que empieza por "#" (un código de error)

37KL-061

Si aparece un mensaje en la pantalla del equipo o se muestra un número que empieza por "#" (un código de error), consulte las secciones siguientes para ver la solución.

Soluciones para los mensajes(P. 304)
 Soluciones para los códigos de error(P. 314)

# Soluciones para los mensajes

#### 37KL-062

Aparecerá un mensaje en la pantalla cuando se produzca un problema con el procesamiento de la copia o la impresión, cuando el equipo no pueda comunicarse o cuando algún otro problema impida el funcionamiento normal. Obtenga más información sobre los mensajes en la lista siguiente.

## El cartucho de tambor en uso puede no ser de Canon o ser falso.

El cartucho de tambor utilizado podría no ser un producto original de Canon.

• Únicamente deberán utilizarse cartuchos de tambor originales de Canon como cartuchos de tambor de sustitución.

Consumibles(P. 275)

#### El cartucho de tóner en uso puede no ser de Canon o ser falso.

El cartucho de tóner utilizado podría no ser un producto original de Canon.

• Únicamente deberán utilizarse cartuchos de tóner originales de Canon como cartuchos de tóner de sustitución.

Consumibles(P. 275)

#### Cant. en cart. no se muestra correctamente. (para cartucho de tóner)

El cartucho de tóner no se ha instalado correctamente, o existe un posible problema en el cartucho de tóner.

Vuelva a instalar el cartucho de tóner. Si este mensaje no desaparece después de repetir varias veces la instalación, es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Póngase en contacto con la tienda en la que compró el cartucho de tóner o con el Centro de asistencia al cliente de Canon.
 Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

Tal vez no esté utilizando un Canon genuine toner cartridge.

Se recomienda utilizar Canon genuine toner cartridges como cartuchos de tóner de sustitución.
 Consumibles(P. 275)

#### Cant. en cart. no se muestra correctamente. (para cartucho de tambor)

El cartucho de tambor no se ha instalado correctamente, o existe un posible problema en el cartucho de tambor.

Vuelva a instalar el cartucho de tambor. Si este mensaje no desaparece después de repetir varias veces la instalación, es posible que el cartucho de tambor esté dañado. Póngase en contacto con la tienda en la que compró el cartucho de tambor o con el Centro de asistencia al cliente de Canon.
 Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

Tal vez no esté utilizando un cartucho de tambor original de Canon.

• Se recomienda utilizar cartuchos de tambor originales de Canon como cartuchos de tambor de sustitución.

Consumibles(P. 275)

#### No se encuentra el punto de acceso.

Cuando se intentó la configuración automática con WPS, no pudo detectarse un router inalámbrico dentro del periodo de tiempo especificado.

Realice la conexión de nuevo prestando atención al límite de tiempo.
 Configuración de la conexión utilizando el modo de Botón pulsador WPS(P. 17)
 Configuración de la conexión utilizando el modo PIN WPS(P. 19)

Se introdujo un SSID de un router inalámbrico, pero la entrada era incorrecta.

Compruebe el SSID e introduzca el correcto de nuevo.
 Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)
 Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)

No pudo detectarse un router inalámbrico debido a que la red que va a conectarse tiene problemas de configuración.

- Compruebe si el equipo está correctamente instalado y listo para conectarse a la red.
   Problemas de instalación/configuración(P. 282)
- Si el problema persiste, compruebe las opciones de seguridad del router inalámbrico.

# Error de comuni. con cart. El cart. tamb. en uso puede no ser Canon o ser falso.

#### Un cartucho de tambor podría no estar instalado correctamente o podría estar dañado.

Vuelva a instalar el cartucho de tambor. Si el mensaje de error no desaparece después de reinstalar el cartucho de tambor, éste podría estar dañado. Póngase en contacto con la tienda en la que compró el cartucho de tambor o con el Centro de asistencia al cliente de Canon.
 Procedimiento de sustitución del cartucho de tambor(P. 266)

# Error de comuni. con cart. El cart. tóner en uso puede no ser Canon o ser falso.

#### El cartucho de tóner podría no estar instalado correctamente o podría estar dañado.

Vuelva a instalar el cartucho de tóner. Si el mensaje de error no desaparece después de reinstalar el cartucho de tóner, éste podría estar dañado. Póngase en contacto con la tienda en la que compró el cartucho de tóner o con el Centro de asistencia al cliente de Canon.
 Procedimiento de sustitución del cartucho de tóner(P. 263)

#### Compruebe las opciones de autenticación.

El método de autenticación establecido en el equipo no coincide con el método de autenticación establecido en el servidor RADIUS.

• Compruebe que esté establecido el mismo método de autenticación en el equipo y en el servidor RADIUS y establezca el método de autenticación correcto.

Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X(P. 192)

### Enfriándose... Espere un momento e inténtelo de nuevo.

#### La temperatura de la unidad de fijación es elevada.

• Espere un poco hasta que la unidad de fijación se enfríe. Una vez que la temperatura de la unidad de fijación se haya reducido, intente de nuevo la operación.

# Enfriándose... Espere un momento.

#### La temperatura de la unidad de fijación es elevada.

• Espere un poco hasta que la unidad de fijación se enfríe. Una vez que la temperatura de la unidad de fijación se haya reducido, el mensaje desaparecerá.

# No se pudo conectar. (para conexión de Modo de punto de acceso)

#### La conexión en el modo Punto de acceso falló debido a un error.

• Espere un momento e inténtelo de nuevo. Si sigue sin poder conectar, apague el equipo y luego vuélvalo a encender.

Conectar directamente (Modo de punto de acceso)(P. 145)

#### No se pudo conectar. (para Conexión fácilmente vía PC)

#### Se produjo un error al iniciar Conexión fácilmente vía PC (mono de configuración sin cable).

- Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior y, a continuación, intente de nuevo <Conex. fácilm. vía PC>.
- Si siguiera apareciendo el mismo mensaje tras reintentar <Conex. fácilm. vía PC>, apague el equipo y, a continuación, vuélvalo a encender.

# No se pudo conectar. Revise las opciones de PSK.

# La clave de red (PSK) del router inalámbrico que va a conectarse no se ha configurado en el equipo correctamente.

- Compruebe la clave de red (PSK) del router inalámbrico y configúrela en el equipo de nuevo.
   Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)
   Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)
   Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)
- Si el problema persiste incluso después de comprobar la clave de red, compruebe si el equipo está correctamente instalado y listo para conectarse a la red.
   Problemas de instalación/configuración(P. 282)

# No se pudo conectar con la LAN inalámbrica. (para conexión de red LAN inalámbrica)

# Se produjo un fallo de conexión debido a un error durante la configuración de la conexión de red inalámbrica.

- Reinicie el equipo y realice la configuración de nuevo.
- Si el problema persiste incluso después de reiniciar el equipo, compruebe si el equipo está correctamente instalado y listo para conectarse a la red.
  - **OProblemas de instalación/configuración(P. 282)**
- Si el problema persiste incluso después de comprobar la conexión de red inalámbrica, compruebe la configuración de seguridad del router inalámbrico.

# No se pudo conectar con la LAN inalámbrica. (para comunicación de red LAN inalámbrica)

#### La comunicación de red LAN inalámbrica falló debido a un error.

• Espere un momento e inténtelo de nuevo. Si sigue sin poder conectar, apague el equipo y luego vuélvalo a encender.

### No se pudo conectar mediante WPS.

#### Cuando se intentó realizar la configuración automática con WPS, se produjo un fallo de conexión debido a un error.

• Espere un momento y vuelva a realizar la configuración. Si el problema persiste, compruebe si el router inalámbrico admite WPS.

#### Si admite WPS:

Compruebe si el equipo está correctamente instalado y listo para conectarse a la red. **Problemas de instalación/configuración(P. 282)** 

#### Si no admite WPS:

Realice la configuración utilizando otro método de conexión. **Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)** 

#### No se detectaron conexiones desde dispo. inalámbricos.

#### No ha sido posible detectar dispositivos móviles dentro del período de tiempo predeterminado.

Realice la conexión de nuevo prestando atención al límite de tiempo.
 Conectar directamente (Modo de punto de acceso)(P. 145)

## No se pudo realizar la limpieza.

#### Se ha atascado papel durante la limpieza.

Quite el papel atascado, coloque el papel correctamente y realice de nuevo la limpieza.
 Climpieza de la unidad de fijación(P. 261)

# No se autenticó clave compartida Revise opciones WEP.

La clave de red (clave WEP) del router inalámbrico que va a conectarse no se ha configurado en el equipo correctamente.

- Compruebe la clave de red (clave WEP) del router inalámbrico y configúrela en el equipo de nuevo.
   Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)
   Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)
- Realice la conexión de nuevo seleccionando un router inalámbrico o cambiando manualmente el método de autenticación WEP a <Sistema abierto>.
   Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)
   Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)

# El método de autenticación del equipo está establecido en <Clave compartida>, pero el del router inalámbrico está establecido en "Sistema abierto".

• Cambie el método de autenticación WEP a "Clave compartida" en el router inalámbrico, y realice la conexión de nuevo. Para obtener más información sobre los cambios, consulte los manuales de instrucciones de sus dispositivos de red o póngase en contacto con su fabricante.

#### No se pudo establecer la fecha y hora actuales.

Se produjo un fallo de comunicación debido a un error de red y se agotó el tiempo de espera.

- Compruebe el entorno de red al que se conecta el equipo.
- Utilice <Ajustes de fecha/hora actuales> para establecer la hora manualmente o, en [Opciones de SNTP], quite la marca de la casilla de verificación de [Usar SNTP].
   Configurar la fecha y la hora actuales(P. 9)
   Configuración de SNTP(P. 61)

No se pudo actual. la hora del dispo. porque la batería se ha agotado. No se puede usar Google Cloud Print si las opciones de hora son incorrectas.

La batería del equipo se agotó y no se pudo mantener la configuración de la hora correcta.

Ajuste la hora correcta de nuevo.
 Configurar la fecha y la hora actuales(P. 9)

# Conexión directa finalizada.

#### La conexión con el dispositivo móvil se ha interrumpido.

Restablecer la conexión directa.
 Conectar directamente (Modo de punto de acceso)(P. 145)

# Fin vida útil cart. tamb. Susti. recom.

#### El cartucho de tambor se ha agotado.

Se recomienda sustituir el cartucho de tambor.
 Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

#### Fin de la vida útil del cart. de tambor.

#### El cartucho de tambor se ha agotado.

Sustituya el cartucho de tambor por otro nuevo.
 Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

# Conexión fácilmente vía PC finalizada al agotarse el tiempo de espera.

No se ha establecido una conexión con el ordenador durante 30 minutos desde que se inició Conexión fácilmente vía PC (mono de configuración sin cable).

 Pulse la tecla Atrás para volver a la pantalla anterior y, a continuación, intente de nuevo <Conex. fácilm. vía PC>.

# Google Cloud Print no dispo. Err. aut. serv.

Cloud Print no pudo realizar la autenticación del servidor o no pudo adquirir información para el registro.

Compruebe si la configuración de la fecha y la hora está correctamente especificada.
 Ajustes de fecha/hora>(P. 232)

# Google Cloud Print no dispo. Err. com. serv.

#### Cloud Print no se encuentra disponible debido a un error.

- Compruebe si el equipo está correctamente conectado a una red LAN con cable o inalámbrica.
   Conexión a una LAN con cable(P. 14)
   Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)
- Es posible que un puerto utilizado para Impresión en Nube esté bloqueado por un firewall u otro tipo de protección. Compruebe si el puerto 5222 está disponible con su ordenador.

Si se utiliza un servidor proxy en la red, compruebe si la configuración proxy del equipo y el servidor es correcta. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador de red.
 Configuración de un proxy(P. 180)

#### N° caract. introduc. incorrectos o caract. no válidos.

#### La clave de red (clave WPA/WPA2-PSK o WEP) del router inalámbrico no se ha introducido correctamente.

Compruebe la clave de red (clave WPA/WPA2-PSK o WEP) del router inalámbrico, y configúrela en el equipo de nuevo. Para obtener más información sobre la comprobación de la clave de red, consulte los manuales de instrucciones de sus dispositivos de red o póngase en contacto con su fabricante.
 Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)
 Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)
 Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)

## Inserte el cartucho de tambor.

El cartucho de tambor no está colocado o no se ha colocado correctamente.

Coloque correctamente el cartucho de tambor.
 Sustitución del cartucho de tambor(P. 265)

## Inserte el cartucho de tóner.

El cartucho de tóner no está colocado o no se ha colocado correctamente.

Coloque correctamente el cartucho de tóner.
 Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

# Sin papel: Casete 1

No hay papel cargado en el casete.

- Cargue el papel.
  - Cargar papel(P. 89)

No se ha cargado papel en el que puedan imprimirse informes o listas.

Los informes o las listas pueden imprimirse en papel de tamaño A4 o Carta. Cargue papel de tamaño A4 o Carta y configure su tamaño.
 Cargar papel(P. 89)

Especificación del tamaño y tipo de papel(P. 98)

# No hay respuesta del destino.

Es posible que un cable de red esté desconectado o que haya un problema en un conmutador.

• Compruebe el estado de los cables de red y de los conmutadores.

### Sin respuesta del host.

#### El equipo no está correctamente conectado a una red.

Compruebe la configuración del equipo y la red, y vuelva a realizar la conexión de nuevo.
 Configurar el entorno de red(P. 11)

# Papel atascado.

#### El papel se atasca.

Quite el papel atascado, e imprima de nuevo (la impresión puede reanudarse automáticamente).
 CEliminación de atascos de papel(P. 315)

## Se recomienda preparar cartucho de tambor.

#### Se acerca el momento de cambiar el cartucho de tambor.

Sustituya el cartucho de tambor si aparece este mensaje antes de comenzar a imprimir un trabajo grande.
 Consumibles(P. 275)

# Se recomienda preparar un cartucho de tóner.

#### Se acerca el momento de cambiar el cartucho de tóner.

Sustituya el cartucho de tóner si aparece este mensaje antes de comenzar a imprimir un trabajo grande.
 Consumibles(P. 275)

### Configure la información de autenticación correcta.

La información de autenticación del cliente (clave y certificado, nombre de usuario y contraseña o certificado de CA) no está configurada correctamente.

Compruebe el método de autenticación y la información de autenticación especificados (clave y certificado, nombre de usuario y contraseña y certificado de CA).
 Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X(P. 192)

#### No coinciden tam./opc.

#### La opción de tamaño de papel del panel de control no coincide con el tamaño de papel cargado.

• Iguale la opción de tamaño de papel especificada en <Opciones de papel> y el tamaño del papel que está realmente cargado.

#### Para utilizar el papel cargado

Cambie la opción de <Opciones de papel> para igualar el tamaño del papel cargado.

#### Especificación del tamaño y tipo de papel(P. 98)

## NOTA:

• Si imprime desde un ordenador, compruebe si la opción de tamaño de papel en el controlador de impresora coincide con el tamaño de papel cargado.

Para cargar papel sin cambiar las opciones

Cargue el papel con el tamaño establecido en <Opciones de papel>. Cargar papel(P. 89)

# Se ha perdido la conexión con el PC. Compruebe la conexión.

#### La conexión con el ordenador se perdió durante un escaneado.

Compruebe la conexión entre el equipo y el ordenador.
 Preparativos para utilizar el equipo como escáner(P. 65)

#### Memoria llena. Se cancelará la lectura. ¿Imprimir?

Un documento no pudo escanearse debido a que el espacio en memoria no era suficiente.

• Copie el documento en dos o más partes.

# Clave WEP no establecida correct. Revise opciones WEP.

La clave de red (clave WEP) del router inalámbrico que va a conectarse no se ha configurado en el equipo correctamente.

Compruebe la clave de red (clave WEP) del router inalámbrico y configúrela en el equipo de nuevo.
 Consulta del SSID y la clave de red(P. 27)
 Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)
 Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)

El método de autenticación del equipo está establecido en <Clave compartida>, pero el del router inalámbrico está establecido en "Sistema abierto".

- Realice la conexión de nuevo seleccionando un router inalámbrico o cambiando manualmente el método de autenticación WEP a <Sistema abierto>.
   Configuración de la conexión seleccionando un router inalámbrico(P. 21)
   Configuración de la conexión especificando las opciones detalladas(P. 24)
- Cambie el método de autenticación WEP a "Clave compartida" en el router inalámbrico, y realice la conexión de nuevo. Para obtener más información sobre los cambios, consulte los manuales de instrucciones de sus dispositivos de red o póngase en contacto con su fabricante.

# Fin vida útil cart. tóner. Susti. recom.

#### El cartucho de tóner se ha agotado.

Se recomienda sustituir el cartucho de tóner.
 Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

# Fin de la vida útil del cartucho de tóner.

#### El cartucho de tóner se ha agotado.

Sustituya el cartucho de tóner por uno nuevo.
 Sustitución del cartucho de tóner(P. 262)

# Apague y encienda alimen. Si el dispo. no se recupera, contacte con su distribuidor o con el servicio técnico.

#### Se ha producido un error con el equipo.

• Apague el interruptor de alimentación, espere 10 segundos y vuelva a encenderlo. Si el problema persiste, apague el interruptor de alimentación, desconecte el cable de alimentación y póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de Canon o con la línea de asistencia de Canon. Asegúrese de proporcionar el <Ennn-nnn> mostrado.

# Use IU rem. para es- tablecer info nece- saria para autentic.

#### Las opciones de IEEE 802.1X son incorrectas.

- Compruebe si [Nombre de inicio sesión] está configurado correctamente.
- Compruebe si las casillas de verificación [Usar TLS], [Usar TTLS] o [Usar PEAP] están seleccionadas.
- Si utiliza TLS, compruebe si se ha registrado "clave y certificado".
- Si utiliza TTLS o PEAP, compruebe si se han configurado correctamente un nombre de usuario y una contraseña.

Configurar las opciones de autenticación de IEEE 802.1X(P. 192)

# Soluciones para los códigos de error

#### 37KL-063

Si ocurre un error como, por ejemplo, si la impresión no se realiza correctamente, el código de error correspondiente aparecerá en la pantalla de registro de trabajos en forma de número de tres dígitos. Consulte la siguiente información para averiguar las causas y las soluciones de cada código de error. Para obtener detalles sobre la pantalla de registro de trabajos, consulte **Pantalla <Monitor de estado>(P. 82)**.



#### #852

#### El equipo se apaga por algún motivo.

• Compruebe si la clavija de toma de corriente está insertada en un receptáculo firmemente.

#### #853

Un documento no pudo imprimirse porque el tamaño de los datos superó la capacidad de procesamiento máxima del equipo.

 Es posible que el equipo no pueda imprimir documentos con muchas páginas. Reduzca el número de páginas por impresión o imprima cuando no haya trabajos de impresión en cola o no se estén imprimiendo documentos. Si sigue sin poder imprimir, compruebe que los datos del documento no tengan ningún defecto.

#### La impresión se canceló desde el ordenador.

• Si cancela una operación cuando los datos de impresión se están enviando al equipo desde un ordenador, aparecerá este código de error, pero esto no es ninguna anomalía. Imprima de nuevo en caso necesario.

# Eliminación de atascos de papel

#### 37KL-064

Si se produce un atasco de papel, aparecerá <Papel atascado.> en la pantalla. Pulse > para ver soluciones sencillas. Si le resulta difícil entender los procedimientos de la pantalla, consulte las siguientes secciones para eliminar atascos.



ල Casete

Atascos de papel dentro del equipo(P. 316)

# **IMPORTANTE**

#### Cuando elimine el atasco de papel, no apague el equipo

• Si apaga el equipo se eliminarán los datos que se están imprimiendo.

#### Si el papel se rompe

• Quite todos los fragmentos de papel para evitar que se atasquen.

#### Si el papel se atasca una vez tras otra

- Coloque el montón de papel sobre una superficie plana para igualar los lados del papel antes de cargarlo en el equipo.
- Compruebe que el papel sea adecuado para el equipo. **Papel disponible(P. 335)**
- Compruebe que no hayan quedado en el equipo fragmentos de papel atascados.
- Si utiliza papel con una superficie áspera, establezca <Tipo de papel> en <Bond 1 (60-104 g/m<sup>2</sup>)> o <Bond 2 (105-163 g/m<sup>2</sup>)>.

Especificación del tamaño y tipo de papel en el casete(P. 99)
 Impresión desde un ordenador(P. 122)

#### No saque el papel atascado a la fuerza del equipo

 Si saca el papel empleando la fuerza, podría dañar las piezas del equipo. Si no consigue sacar el papel, póngase en contacto con su distribuidor de Canon autorizado o con el centro de ayuda de Canon. Cuando no puede solucionarse un problema(P. 320)

# Atascos de papel dentro del equipo

Retire el papel atascado de acuerdo con el siguiente procedimiento. No quite el papel atascado del equipo a la fuerza. Si el papel atascado no puede quitarse fácilmente, continúe con el siguiente paso.

# Levante el panel de control, cierre el retén del papel y, a continuación, abra la tapa de tóner.



# **2** Retire los cartuchos.

1 Extraiga el cartucho de tóner.



# **IMPORTANTE:**

No agite ni incline el cartucho de tóner. Asimismo, asegúrese de evitar aplicar cualquier impacto al cartucho de tóner, como puede ser golpearlo contra algo. Esto podría hacer que el tóner restante en el cartucho de tóner se derrame. Retire el cartucho de tóner con cuidado y en el mismo ángulo que la ranura.

2 Retire el cartucho de tambor.



# **IMPORTANTE:**

No agite ni incline el cartucho de tambor. Asimismo, asegúrese de evitar aplicar cualquier impacto al cartucho de tambor, como puede ser golpearlo contra algo. Esto podría hacer que el tóner restante en el cartucho de tambor se derrame. Retire el cartucho de tambor con cuidado y en el mismo ángulo que la ranura.

# **3** Extraiga suavemente el papel.



**4** Compruebe si hay papel atascado dentro del equipo.

- 1 Extraiga suavemente el papel.
  - Agarre los dos bordes del papel, tire del borde delantero del papel y, a continuación, extráigalo.



**5** Compruebe si hay papel atascado en el casete.

1 Retire la tapa del papel.







**3** Extraiga con cuidado el papel atascado.



4 Cargue el papel.



**5** Vuelva a colocar la tapa del papel.



- **6** Introduzca los cartuchos.
  - 1 Introduzca el cartucho de tambor.


2 Introduzca el cartucho de tóner.



# **7** Cierre la tapa de tóner.

El mensaje de atasco de papel desaparecerá y el equipo estará listo para imprimir.

# Cuando no puede solucionarse un problema

37KL-066

Si no puede solucionar un problema consultando la información de este capítulo, póngase en contacto con su distribuidor de Canon local autorizado o con el centro de ayuda de Canon.

# **IMPORTANTE**

### No desmonte ni repare el equipo usted mismo

• Si desmonta o repara el equipo usted mismo, es posible que no le cubra la garantía.

## Cuando se ponga en contacto con Canon

Cuando se ponga en contacto con nosotros, tenga lista la siguiente información:

- Nombre del producto (MF113w / MF112)
- Distribuidor al que adquirió el equipo
- Detalles sobre el problema (como por ejemplo, qué hizo y cuál fue el resultado)
- Número de serie (lo encontrará en una etiqueta en la parte trasera del equipo)



# NOTA

## Comprobación del número de serie desde el panel de control

• Seleccione <Monitor de estado> > <Información del dispositivo> > <Nº de serie>.

Apéndice	
Software de terceros	323
Información destacada sobre las funciones	324
Respeto al medio ambiente y ahorros	325
Mejoras en la eficiencia	326
Mundo digital	327
Otras funciones	329
Especificaciones	
Unidad principal	332
Papel disponible	335
Función de escaneado	337
Funciones de impresora	338
Funciones de gestión	
Entorno del sistema	
Entorno de red	341
Manuales y su contenido	
Uso de la Guía de usuario	343
Diseño de la pantalla de laGuía de usuario	
Visualización de la Guía de usuario	
Operaciones básicas de Windows	
Aviso	

Este capítulo contiene las especificaciones técnicas de este equipo, las instrucciones para utilizar la Guía de usuario, descargos de responsabilidad, información de copyright y otros datos importantes para los clientes.

## Especificaciones del equipo

Consulte la sección o las secciones siguiente(s) para comprobar las especificaciones del equipo, del entorno de red, de la función de impresión, etc.



**C**Especificaciones(P. 331)

## Consulta del manual de este equipo

Consulte la primera de las siguientes secciones para comprobar los tipos de manuales que describen las funciones del equipo y cómo utilizarlo. Cuando quiera saber cómo leer y utilizar la Guía de usuario (este manual), consulte la segunda sección.



Manuales y su contenido(P. 342)
Uso de la Guía de usuario(P. 343)

## Otros

Consulte la sección o secciones siguientes para obtener información útil y para comprobar los descargos de responsabilidad y la información sobre derechos de autor.



Software de terceros(P. 323)
Información destacada sobre las funciones(P. 324)
Operaciones básicas de Windows(P. 348)
Aviso(P. 356)

# Software de terceros

37KL-078

Para obtener información relacionada con software de terceros, haga clic en el (los) siguiente(s) icono(s).



# Información destacada sobre las funciones

### 37KL-068

En esta sección se ofrecen consejos para aprovechar al máximo las funciones del equipo, clasificados por categorías. Puede utilizar las funciones adaptándolas a sus finalidades de uso y entorno de funcionamiento.

Respeto al medio ambiente y ahorros(P. 325)
Mejoras en la eficiencia(P. 326)
Mundo digital(P. 327)
Otras funciones(P. 329)

# **Respeto al medio ambiente y ahorros**

37KL-069



Hay muchas formas de ahorrar papel, tóner, energía y gastos.





### Impresión de varias páginas en una hoja

Para comenzar a ahorrar realmente papel, reduzca varias páginas en una cara de una hoja: 2 o 4 páginas para copias, y hasta 16 páginas para trabajos de impresión enviados desde su ordenador.

Copia de varios documentos en una hoja (N en 1) (P. 117)

Impresión desde un ordenador(P. 122)

### Modo de inactividad

Para ahorrar energía y dinero, el modo de reposo se ha convertido en una función esencial, ya que reduce la alimentación del equipo cuando nadie lo está utilizando. Este equipo entrará en el modo de reposo automáticamente.

Paso al modo de reposo(P. 105)

# Mejoras en la eficiencia

He aquí algunas sencillas operaciones que pueden hacer más eficientes las tareas complicadas.





### Administración remota con la IU remota

La IU remota le permite gestionar numerosos aspectos desde su ordenador, todo ello sin tener que estar delante del equipo. Realice la configuración y compruebe el estado del equipo con una interfaz de navegador web intuitiva y sencilla que dominará de forma inmediata. Ahorre tiempo y energía para emplearlos en otras cosas que no sean cuidar del equipo.

Ogestionar el equipo desde un ordenador (IU remota) (P. 200)

# Configuración rápida de las opciones de impresión con una utilización intuitiva

Podrá especificar fácilmente el formato de página así como la posición del encuadernado, etc. de forma intuitiva en la imagen de vista preliminar del controlador de impresora. El funcionamiento con un solo clic le permitirá configurar cómodamente las opciones a la vez que ve cómo se aplican. **CImpresión desde un ordenador(P. 122)** 

# **Mundo digital**



Al digitalizar un documento se puede editar mediante un ordenador, además de reducir el coste y el tiempo de utilizar el correo electrónico.



### Escanee solo lo que necesite

¿Qué sucede si escanea una página entera de un periódico pero lo único que le interesa es un titular o una foto? Utilice ScanGear MF. Podrá seleccionar lo que desea en una vista preliminar y que el escáner ignore el resto. De lo contrario, deberá utilizar un programa de edición para recortar aquello que no necesite. **Ouso de la ScanGear MF(P. 140)** 

# **IMPORTANTE**

 El uso de su producto para escanear, imprimir o reproducir determinados documentos, así como el uso de dichas imágenes escaneadas, impresas o reproducidas con la ayuda de su producto, podría estar prohibido por ley e incurrir en responsabilidad penal y/o civil. Si tiene dudas sobre la legalidad del uso de su producto para escanear, imprimir o reproducir cualquier documento específico, y/o del uso de las imágenes escaneadas, impresas o reproducidas, debe ponerse en contacto previamente con su asesor legal para obtener consejo.



### PDF de búsqueda

La búsqueda de texto en un PDF puede realizarse con un "PDF que admita búsquedas". Al escanear un original tanto con texto como con imágenes, las partes de texto serán convertidas por el OCR en datos de texto. Además de poder buscar información de texto, también podrá copiar las partes necesarias a una hoja de cálculo de Excel o a un documento de Word en Microsoft Office. Elimine la necesidad de tener que teclear datos de clientes, direcciones, etc. desde cero. **Operaciones básicas para escanear** 

originales(P. 130)

Outilizar su ordenador para escanear (Lectura de ordenador)(P. 137)



### Agregar imágenes a un trabajo en curso

Algunas aplicaciones del equipo le permiten importar fácilmente imágenes escaneadas directamente en documentos con los que está trabajando. De este modo evitará tener que abrir una aplicación independiente simplemente para recibir las imágenes escaneadas y exportarlas a la aplicación que esté utilizando en realidad.

Sescanear documentos desde una aplicación(P. 138)

# **Otras funciones**

37KL-06E



Hay varias funciones para lo que necesite hacer, en casa, en la oficina o incluso de viaje.



### Uso de un smartphone/una tableta

En determinadas ocasiones, como cuando desee imprimir rápidamente una propuesta realizada en una tableta mientras viaja a un destino de negocio, Canon PRINT Business podría resultarle de gran utilidad. Incluso en entornos sin un router de red inalámbrico, podrá conectarse al equipo con un dispositivo móvil de forma inalámbrica y directa.

¡Sin PC, de forma rápida y sencilla! Un abanico aún más amplio de posibilidades para trabajar/jugar con funcionalidades creadas para esta era de la inmediatez.

### **O**Vinculación con dispositivos móviles(P. 142)



### Impresión sencilla con Google Cloud Print

Conéctese a Google Cloud Print con su portátil o teléfono móvil, envíe sus datos y saque sus documentos impresos. Con este equipo, Google Cloud Print y su dispositivo móvil, imprima cuando y donde quiera.

OUtilización de Google Cloud Print(P. 160)



Sin cables

Sin cables, fácil instalación, mantenimiento sencillo. Si tiene un router de red inalámbrica WPS, omita el proceso de configuración y prepárese para trabajar incluso antes de saberlo. Disfrute de un sistema de documentos sencillo y fácil de utilizar al que solo podrá acceder de forma inalámbrica. Compatible con IEEE 802.11b/g/n para una conexión inalámbrica sencilla, y compatible con WEP y WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP) para una mayor seguridad.

Conexión a una red LAN inalámbrica(P. 15)

# **Especificaciones**

37KL-06F

Las especificaciones pueden sufrir cambios sin previo aviso por mejoras del producto o ediciones posteriores.

Especificaciones del equipo

Unidad principal(P. 332)Papel disponible(P. 335)

Especificaciones funcionales

Función de escaneado(P. 337)
Funciones de impresora(P. 338)
Funciones de gestión(P. 339)

Entorno de uso del equipo

Entorno del sistema(P. 340)Entorno de red(P. 341)

# Unidad principal

# NOTA

Para obtener información sobre los tamaños y tipos de papel para este equipo, consulte " OPapel disponible(P. 335) ".

Nombre	Canon MF113w / MF112
Тіро	Escritorio
Color admitido	Blanco y negro
Resolución de lectura	600 ррр x 600 ррр
Resolución de escritura	600 ppp x 400 ppp (a la velocidad predeterminada) 600 ppp x 600 ppp (a 2/3 de la velocidad)
Número de tonos	256
Originales admitidos	Hasta 215,9 mm x 297,0 mm
	Grosor máximo del original: Una hoja
Tamaño de copia/papel de copia	Tamaños de papel
	• <b>Máx.</b> : 215,9 mm x 355,6 mm
	• <b>Mín.</b> : 76,2 mm x 127,0 mm
	Margen
	• Superior: 5,0 mm ± 2,0 mm
	• Izquierdo o derecho: 5,0 mm ± 2,0 mm
	Peso del papel
	60 g/m² a 163 g/m²
Tipo de papel	<b>O</b> Papel disponible(P. 335)
Tiempo de calentamiento <sup>*1</sup>	MF113w:
	Después de encender el equipo
	15,0 segundos o menos
	Activación desde el modo de reposo
	1,6 segundos o menos
	MF112:
	Después de encender el equipo
	15,0 segundos o menos
	Activación desde el modo de reposo

37KL-06H

	1,6 segundos o menos
Tiempo de la primera copia	Aprox. 9,3 segundos
(A4)	
<b>Velocidad de copia</b> *2 (Normal A4)	22,0 hojas/minuto
Aumento	25% a 400% (en incrementos de un 1%)
Capacidad de alimentación de papel *3	150 hojas (80 g/m²)/150 hojas (64 g/m²)
Capacidad de salida de papel *3	100 hojas (68 g/m²)
Varias copias	999 hojas
Alimentación	220 V - 240 V CA, 1,5 A, 50 Hz/60 Hz
Consumo energético *1	<ul> <li>MF113w:</li> <li>Consumo energético máximo</li> <li>910 W o menos</li> <li>Durante el modo de reposo</li> <li>Aprox. 0,7 W (conexión USB)</li> <li>Aprox. 0,7 W (conexión LAN con cable)</li> <li>Aprox. 0,8 W (conexión LAN inalámbrica)</li> <li>Con el interruptor de alimentación principal apagado</li> <li>0,5 W o menos</li> <li>MF112:</li> <li>Consumo energético máximo</li> <li>910 W o menos</li> <li>Durante el modo de reposo</li> <li>Aprox. 0,7 W</li> <li>Con el interruptor de alimentación principal apagado</li> <li>0,5 W o menos</li> <li>Durante el modo de reposo</li> <li>Aprox. 0,7 W</li> <li>Con el interruptor de alimentación principal apagado</li> <li>0,5 W o menos</li> </ul>
<b>Dimensiones</b> (Ancho x Largo x Alto)	372 mm x 320 mm x 255 mm
Peso	MF113w: Unidad principal <sup>*4</sup> Aprox. 8,4 kg Consumibles OConsumibles(P. 275) MF112: Unidad principal <sup>*4</sup>

	Aprox. 8,4 kg
	Consumibles
	Consumibles(P. 275)
Espacio de instalación	Consulte "Introducción". Omanuales y su contenido(P. 342)
(Ancho x Largo)	
Capacidad de memoria	MF113w:
	<b>RAM:</b> 256 MB
	MF112:
	RAM: 128 MB
Condiciones ambientales	Temperatura: 10°C a 30°C
	Humedad: 20% al 80% de humedad relativa (sin condensación)

<sup>\*1</sup>Puede variar en función del entorno y de las condiciones de uso del equipo.

\*<sup>2</sup>Las velocidades de copia/impresión se miden con base a pruebas internas realizadas con papel de tamaño A4 copiado/ imprimido con una escala de copia/impresión del 100% respecto al original en papel a una cara. Las pruebas internas consisten en copiar/imprimir de forma continua la misma página de contenido en papel normal (las pruebas de velocidad de copia se realizan copiando en el cristal de la platina). Las velocidades de copia/impresión pueden variar en función del tipo de papel, del tamaño de papel o de la dirección de alimentación del papel. El dispositivo podría ponerse en pausa o ralentizarse automáticamente para ajustarse a las condiciones de impresión;

por ejemplo, controlar la temperatura de una determinada unidad o limitar el impacto en la calidad de imagen durante la copia/impresión continua.

<sup>\*3</sup>Puede variar en función del entorno de instalación y del papel utilizado.

<sup>\*4</sup>No se incluyen el cartucho de tóner y el cartucho de tambor.

# **Papel disponible**

37KL-06J

Los tipos de papel que pueden utilizarse con este equipo se muestran en la tabla siguiente.

## Tamaños de papel compatibles

A continuación se presenta una lista de los tamaños de papel que pueden cargarse en el casete.

A4 (210,0 mm x 297,0 mm) **B5** (182,0 mm x 257,0 mm) A5 (148,0 mm x 210,0 mm) A6 (105,0 mm x 148,0 mm) \*1 Letter (215,9 mm x 279,4 mm) Legal (215,9 mm x 355,6 mm) Executive (184,1 mm x 266,7 mm) **Statement** (139,7 mm x 215,9 mm) **Oficio** (215,9 mm x 317,5 mm) Oficio (Brazil) (215,9 mm x 355,0 mm) Oficio (Mexico) (215,9 mm x 341,0 mm) Envelope Monarch (98,4 mm x 190,5 mm) **Sobre n.º 10 (COM10)** (104,7 mm x 241,3 mm) Envelope DL (110,0 mm x 220,0 mm) Envelope C5 (162,0 mm x 229,0 mm) Letter (Government) (203,2 mm x 266,7 mm) Legal (Government) (203,2 mm x 330,2 mm) Legal (India) (215,0 mm x 345,0 mm) F4A (215,9 mm x 343,0 mm) Foolscap (215,9 mm x 330,2 mm) Foolscap (Australia) (206,0 mm x 338,0 mm) 3 x 5 pulgadas (76,2 mm x 127,0 mm) Personalizado \*2

<sup>\*1</sup>Disponible únicamente desde el controlador de impresora.

<sup>\*2</sup>El tamaño de papel personalizado de 76,2 mm a 215,9 mm de ancho y 127,0 mm a 355,6 mm de largo puede cargarse en el casete.

## Tipos de papel compatibles

Con este equipo puede utilizar papel sin cloro.



Tipo de papel		Casete
Normal	71 a 89 g/m²	✓
Normal L	61 a 70 g/m²	✓
Normal L2	60 g/m²	✓
Reciclado	71 a 89 g/m²	✓
Grueso 1	90 a 120 g/m²	✓
Grueso 2	121 a 163 g/m²	✓
Grueso 3 <sup>*1</sup>	121 a 163 g/m²	✓
Bond 1	60 a 104 g/m²	✓
Bond 2	105 a 163 g/m²	✓
Etiquetas <sup>*2</sup>		✓
Sobre		✓
Sobre H <sup>*3</sup>		✓
Ficha	121 a 163 g/m²	✓

<sup>\*1</sup>Cuando utilice papel de 121 a 163 g/m<sup>2</sup> con <Grueso 2> especificado, seleccione este tipo de papel si el tóner no se fija totalmente y las impresiones aparecen difuminadas.

\*<sup>2</sup>Utilice solamente tamaño A4 o Carta.

<sup>\*3</sup>Seleccione este tipo de papel si el tóner no se fija totalmente y las impresiones aparecen difuminadas cuando el tipo de papel esté establecido en <Sobre>.

# Función de escaneado

37KL-06K

Тіро	Escaner en color
Velocidad de escaneado de originales (máx.)	215,9 mm x 297,0 mm
Resolución (máx.)	600 ррр х 600 ррр
Interfaz	USB
	USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
	LAN con cable
	10Base_T_100Base_TX (conforme con IEEE 802.3)
	LAN inalámbrica
	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Protocolo admitido *	TCP/IP, USB
Formato de salida *	Estándar: TIFF. IPEG/Exif. PNG. PDF. PDF (divididos en archivos de una página)
	Opcional: Compresión PDE (estándar, alta), PDE buscable

\*Algunos formatos no son compatibles según la función.

# Funciones de impresora

37KL-06L

Тіро	Interno
Tamaño de impresión	OPapel disponible(P. 335)
Velocidad de impresión	Igual que la velocidad de copia en la <b>OUnidad principal(P. 332)</b>
Resolución	Procesamiento de datos
	600 ррр x 400 ррр, 600 ррр x 600 ррр
Lenguaje de descripción de página (PDL)	UFR II-LT
Protocolo admitido	TCP/IP: LPD, Port9100, IPP, IPPS, WSD
Fuentes residentes	Nada
Interfaz	USB
	USB 1.1 Full-Speed, USB 2.0 Hi-Speed
	LAN con cable
	10Base-T, 100Base-TX (conforme con IEEE 802.3)
	LAN inalámbrica
	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

# Funciones de gestión

37KL-06R

## Opciones del firewall

- Es posible especificar hasta 4 direcciones IP (o rangos de direcciones IP) para IPv4 e IPv6.
- Podrán especificarse hasta 10 direcciones MAC.

# ■ Registro de claves y certificados

• Si instala una clave o un certificado de CA desde un ordenador, asegúrese de que cumplan con los requisitos siguientes:

Formato	<ul> <li>Clave: PKCS#12<sup>*1</sup></li> <li>Certificado de CA: X.509 DER o PEM</li> </ul>
Extensión del archivo	<ul><li>Clave: ".p12" o ".pfx"</li><li>Certificado de CA: ".cer"</li></ul>
Algoritmo de clave pública (y longitud de clave)	<ul> <li>RSA (512 bits<sup>*2</sup>, 1024 bits, 2048 bits, 4096 bits)</li> <li>ECDSA (P256, P384, P521)</li> </ul>
Algoritmo de firma de certificados	<ul> <li>RSA: SHA1*<sup>3</sup>, SHA256, SHA384*<sup>4</sup>, SHA512*<sup>4</sup>, MD2*<sup>5</sup>, MD5*<sup>5</sup></li> <li>ECDSA: SHA1*<sup>3</sup>, SHA256, SHA384, SHA512</li> </ul>

\*1Los requisitos para el certificado contenido en una clave cumplen con los requisitos de los certificados de CA.

<sup>\*2</sup>El algoritmo de firma se encuentra disponible únicamente para SHA1-RSA o SHA256-RSA.

<sup>\*3</sup>Disponible únicamente para una clave generada y una solicitud de firma de certificado (CSR) o instalación desde la IU remota.

<sup>\*4</sup>Disponible solo cuando el algoritmo de clave es de 1024 bits o más.

<sup>\*5</sup>Disponible solo para la instalación desde la IU remota.

# NOTA

• El equipo no admite el uso de una lista de revocación de certificados (CRL).

37KL-06S

# Entorno del sistema

Requisitos del sistema para lectura WSD	Windows Vista
	• Windows 7
	• Windows 8.1
	Windows 10
Requisitos del sistema para la IU remota *1	Windows
	• Windows Vista / 7 / 8.1 / 10: Internet Explorer 11 o posterior
	Windows 10: Edge
	macOS
	• Mac OS X 10.6 o posterior
	• Safari 3.2.1 o posterior
	iOS
	• Safari
	Android
	• Chrome
Requisitos del sistema para Guía de usuario	Windows
	Internet Explorer 9 o posterior
	Microsoft Edge
	• Firefox
	• Firefox ESR
	• Chrome <sup>*2</sup>
	macOS
	• Safari
	• Firefox
	• Chrome <sup>*2</sup>
	Linux
	• Firefox
	iOS
	e ( . *2
	• Satari <sup>*2</sup>
	Απατοία
	• Chrome <sup>*2</sup>

<sup>\*1</sup>Antes de modificar las opciones del equipo, configure su navegador web para que habilite las cookies y utilice JavaScript.

\*2Solo al ver manuales en Internet

# Especificaciones comunes

Protocolo admitido	TCP/IP
	<ul> <li>Tipo de trama: Ethernet II</li> <li>Aplicaciones de impresión: LPD, Raw, IPP, IPPS, WSD, Mopria, Google Cloud Print, AirPrint, Windows10 Mobile Print</li> </ul>

# Especificaciones de LAN con cable

Interfaz	10Base-T, 100Base-TX (RJ-45)

# Especificaciones de la red LAN inalámbrica

Norma	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Esquema de transmisión	IEEE 802.11b (Sistema de modulación: DS-SS) IEEE 802.11g (Sistema de modulación: método OFDM) IEEE 802.11n (Sistema de modulación: método OFDM)
Intervalo de frecuencias	2,412 GHz a 2,472 GHz
Energía de radiofrecuencia máxima	15,9 dBm
Modo de comunicación	Modo de infraestructura
	Modo de punto de acceso
Seguridad (método de cifrado)	Modo de infraestructura
	• WEP de 128 (104)/64 (40) bits
	WPA-PSK (TKIP/AES-CCMP)
	WPA2-PSK (TKIP/AES-CCMP)
	Modo de punto de acceso
	WPA2-PSK (AES-CCMP)
Método de conexión	WPS (configuración Wi-Fi protegida), configuración manual

# Manuales y su contenido

## 37KL-06W

Los manuales que se indican a continuación se incluyen con el equipo. Consúltelos según corresponda.

Introducción	∏ <b>¢</b> °	Lea este manual en primer lugar. Describe los procedimientos básicos de instalación, desde cómo quitar el material de embalaje hasta cómo configurar el equipo.
Guía de usuario (Este manual)		Este manual describe todas las funciones del equipo con la ayuda de un navegador web. Puede buscar información por categoría o introducir una palabra clave para buscar por páginas sobre un tema específico. OUso de la Guía de usuario(P. 343)

# Uso de la Guía de usuario

37KL-06X

La Guía de usuario es un manual que puede ver en su ordenador o dispositivo móvil y que describe todas las funciones del equipo. Puede realizar búsquedas según el uso que vaya a hacer del equipo o introducir una palabra clave para encontrar rápidamente la página que está buscando. En esta sección se describe el diseño de la pantalla de la Guía de usuario y cómo leerla. Puede especificar la apariencia de la Guía de usuario.

## Diseño de la pantalla de la Guía de usuario

En esta sección se describen las pantallas que componen la Guía de usuario y cómo utilizar sus botones. **Diseño de** la pantalla de laGuía de usuario(P. 344)

## ■ Visualización de la Guía de usuario

En esta sección se describe el significado de las marcas utilizadas en la Guía de usuario, cómo se representan las teclas del panel de control y los botones que aparecen en el ordenador, así como otros asuntos que le ayudarán a comprender la información que contiene la Guía de usuario. **Visualización de la Guía de usuario(P. 347)** 

## Especificar la apariencia de la Guía de usuario

Puede cambiar el tamaño de los caracteres utilizados en la Guía de usuario y cambiar la disposición de la pantalla para que se adapte al dispositivo donde está visualizando la Guía de usuario.

# NOTA

• Si no tiene acceso a Adobe Reader para ver los manuales en formato PDF, pruebe con otros programas como, por ejemplo, PDF Preview desarrollado por Vivid Document Imaging Technologies.

### Cómo encontrar el tema que busca

## Búsqueda en el contenido

• Puede encontrar la página que está buscando seleccionando el tema en la pestaña "Contenido" que aparece en la parte izquierda de la pantalla.

### Búsqueda por palabra clave

Realice una búsqueda introduciendo una palabra clave, por ejemplo "sobre" o "cartucho de tóner", y aparecerán las páginas que contengan la palabra clave. Puede encontrar la página que está buscando en dichos resultados. Asimismo, puede introducir frases como "conectar a una red". La búsqueda por palabra clave también admite el valor booleano "Y" para buscar varias palabras clave. Para saber cómo se organiza la pantalla de búsqueda y cómo utilizarla, consulte **Sbúsqueda(P. 346)**.

# Diseño de la pantalla de laGuía de usuario

37KL-06Y

La Guía de usuario se divide en diferentes pantallas y el contenido de cada pantalla varía.



## 

Haga clic en para mostrar también todas las secciones de los capítulos. Haga clic en para volver a la pantalla anterior.

## <mark>(</mark>) :≡/Q

Haga clic para cambiar entre la pantalla de búsqueda y el índice. Cuando se muestre el índice, haga clic en para ocultar o mostrar la pantalla. Cuando aparezca la pantalla de búsqueda, haga clic en *Q* para ocultar o mostrar la pantalla.

# O 🗘

Haga clic para establecer los parámetros que determinan cómo se muestra la Guía de usuario, por ejemplo, el diseño o el tamaño de los caracteres.

## 0?

Haga clic para visualizar información sobre cómo ver la Guía de usuario, cómo realizar una búsqueda y otra información.

## e </>

Haga clic para visualizar el tema siguiente o anterior.

## 🚹 [Aviso]

Haga clic para visualizar información importante que debe conocer para utilizar el equipo.

### Página de tema

Contiene información sobre cómo configurar y utilizar el equipo.



### 8 Navegación

Consulte qué tema del capítulo está visualizando actualmente.

## 60

Haga clic para saltar a la página correspondiente. Para volver a la página anterior, haga clic en "Atrás" en el navegador web.

## NOTA:

• Al hacer clic en el icono, puede oscurecerse la página actual y aparecer una ventana emergente. Para volver a la página, haga clic en [Cerrar] en la ventana emergente.



# 🧿 🔽 / 🔼

Haga clic en 🔄 para mostrar las descripciones detalladas ocultas. Haga clic en 🚬 para cerrar las descripciones detalladas.

## d 🛛

Haga clic para volver a la parte superior de la página.

## **Búsqueda**

Haga clic en 🔍 para mostrar la ventana de búsqueda. Contiene un cuadro de texto para realizar una búsqueda por palabra clave y encontrar la página que está buscando.

Canon		¢	1
tespecificaciones' × Q =	0,		>
6 resultado(s)			~
Consulta del estado y los registros 	Gula de usuario		
<ted>- REC2750&gt;-Especifique si desea adaptarse a las impedificaciones avenadade dificici7900 del protocolo cuando supervis</ted>			
Soluciones para los mensajes caste de papel con of papel que coincida con las especificaciones de papel que aparecen en la pantala ajuste total			
Apéndica 20WA-0WW-Apéndica-Este capitalo contiene las <b>especificaciones</b> téoricas de este equipo, las instrucciones para e			
Especificaciones 	Respeto al medio ambiente y Mojoras en la ofidencia		ļ
Enterno de rod 26WA-6CI-Enterno de red- Eseccificaciones comunes-Protocolo admitido-Protocolo de comunicac	Pundo digital Otras funciones		
	Control x Q Consulta del estado y los registros 	Constitution       Constitution         0 resultated (s)       Guide de usuario         Constitution de la especificaciones de papel que coincida sperma.         Subscience para las especificaciones de papel que coincida contener las especificaciones de papel que coincida especificaciones de papel que coincida contener las especificaciones de papel que coincida especificaciones de papel que coincida contener las especificaciones de papel que coincida especificaciones	Cation     Constrained on the support fragment of the support of the s

### [Introduzca aquí la(s) palabra(s) clave]

Introduzca una o varias palabras clave y haga clic en ar para ver los resultados de la búsqueda. Para buscar las páginas que contengan todas las palabras, separe las palabras clave con un espacio (en blanco). Para buscar únicamente las páginas que contengan una frase exacta, ponga las palabras clave entre comillas.

### 🕞 Resultado de la búsqueda

Muestra los resultados de búsqueda de las páginas que contienen las palabras clave especificadas. En los resultados, localice la página que esté buscando y haga clic en el título del tema de la página.

## **NOTA:**

• Las palabras clave especificadas se muestran en negrita en los resultados de búsqueda.

# Visualización de la Guía de usuario

37KL-070

En esta sección se describen las marcas, los botones, las pantallas y otros elementos empleados en la Guía de usuario. Los avisos y precauciones también se dan en las "Instrucciones de seguridad importantes" en la "Introducción" incluida con el equipo. Consulte también estas instrucciones.

### Marcas

Con las siguientes marcas se indican precauciones relativas a la seguridad, restricciones y precauciones relacionadas con la manipulación del equipo, consejos útiles y otros datos de interés.



Indica que no deben realizarse ciertas operaciones. Lea detenidamente las instrucciones y cerciórese de no realizar las operaciones descritas.

Indica requisitos y limitaciones de uso. Lea estos puntos atentamente para utilizar correctamente el equipo y evitar así su deterioro o el de otros elementos. Indica una aclaración acerca de una operación, o contiene explicaciones adicionales para un determinado procedimiento.

Indica funciones o consejos útiles para el uso del equipo.

## Teclas y botones utilizados en este manual

Las teclas del panel de control y los botones de la pantalla del ordenador aparecen en la siguiente notación:

Тіро	Ejemplo
Teclas del panel de control	
Opciones mostradas en el panel de control	<opciones de="" temporizador=""> <papel atascado.=""></papel></opciones>
Botones y otras interfaces de texto mostrados en la pantalla del ordenador	[Preferencias]

## 🔺 / 🔻 / ок

▲ , ▼ y or en el panel de control se utilizan para seleccionar el elemento deseado en las opciones, pero su descripción se omite en la Guía de usuario. La operación para seleccionar <XXXXX> mediante ▲ o ▼ y pulsar or se representa como se muestra a continuación en la Guía de usuario.

1 Seleccione <XXXXX>.

### Pantallas de ordenador utilizadas en este manual

En función del modelo o del sistema operativo que utilice, las pantallas que aparecen en este manual podrían diferir ligeramente de las pantallas reales. Asimismo, el aspecto de los controladores y el software podría diferir en función de su versión.

# **Operaciones básicas de Windows**

37KL-072

- **O**Visualización de la carpeta de la impresora(P. 348)
- CHabilitación de [Detección de redes](P. 348)
- Visualización de impresoras compartidas en el servidor de impresión(P. 349)
- OApertura de la pantalla de [Instalación de los programas de software/manuales](P. 350)
- Impresión de una página de prueba en Windows(P. 350)
- Comprobación de la arquitectura de bits(P. 351)
- Comprobación del puerto de impresora(P. 352)
- Comprobación de la comunicación bidireccional(P. 353)
- Comprobación del SSID al que está conectado el ordenador(P. 354)
- Cuando imprima desde Windows Store App(P. 355)

# NOTA

• La operación podría diferir en función del ordenador que esté utilizando.

## Visualización de la carpeta de la impresora

### Windows Vista

[Iniciar] > seleccione [Panel de control] > [Impresora].

### Windows 7/Server 2008 R2

[Iniciar] > seleccione [Dispositivos e impresoras].

#### Windows 8/Server 2012

Haga clic con el botón derecho en la esquina inferior izquierda de la pantalla > seleccione [Panel de control] > [Ver dispositivos e impresoras].

### Windows 8.1/Server 2012 R2

Haga clic con el botón derecho en [Inicio] > seleccione [Panel de control] > [Ver dispositivos e impresoras].

### Windows 10

[1] > seleccione [Sistema de Windows] > [Panel de control] > [Hardware y sonido] > [Dispositivos e impresoras].

#### Windows Server 2008

[Iniciar] > seleccione [Panel de control] > haga doble clic en [Impresoras].

### Windows Server 2016

Haga clic con el botón derecho en [
] > seleccione [Panel de control] > [Hardware] > [Dispositivos e impresoras].

## Habilitación de [Detección de redes]

Habilite [Detección de redes] para ver los ordenadores de la red.

#### Windows Vista

[Iniciar] > seleccione [Panel de control] > [Ver el estado y las tareas de red] > seleccione [Activar la detección de redes] en [Detección de redes].

### Windows 7/Server 2008 R2

[Iniciar] > seleccione [Panel de control] > [Ver el estado y las tareas de red] > [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] > seleccione [Activar la detección de redes] en [Detección de redes].

#### Windows 8/Server 2012

Haga clic con el botón derecho en la esquina inferior izquierda de la pantalla > seleccione [Panel de control] [Ver el estado y las tareas de red] > [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] > seleccione [Activar la detección de redes] en [Detección de redes].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Haga clic con el botón derecho en [Inicio] ▶ seleccione [Panel de control] ▶ [Ver el estado y las tareas de red]
 [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] ▶ seleccione [Activar la detección de redes] en [Detección de redes].

#### Windows 10

[1] > seleccione [Sistema de Windows] > [Panel de control] > [Ver el estado y las tareas de red] > [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] > seleccione [Activar la detección de redes] en [Detección de redes].

#### Windows Server 2008

[Iniciar] > seleccione [Panel de control] > haga doble clic en [Centro de redes y recursos compartidos] > seleccione [Activar la detección de redes] en [Detección de redes].

#### Windows Server 2016

Haga clic con el botón derecho en []] > seleccione [Panel de control] > [Ver el estado y las tareas de red] > [Cambiar configuración de uso compartido avanzado] > seleccione [Activar la detección de redes] en [Detección de redes].

### Visualización de impresoras compartidas en el servidor de impresión

### Abra el Explorador de Windows.

#### Windows Vista/7/Server 2008

[Iniciar] > seleccione [Todos los programas] o [Programas] > [Accesorios] > [Explorador de Windows].

#### Windows 8/Server 2012

Haga clic con el botón derecho en la esquina inferior izquierda de la pantalla > seleccione [Explorador de archivos].

### Windows 8.1/Server 2012 R2

Haga clic con el botón derecho del ratón en [Inicio] > seleccione [Explorador de archivos].

#### Windows 10/Server 2016

Haga clic con el botón derecho en [
] > seleccione [Explorador de archivos].

## 2 Seleccione el servidor de impresión en [Red] o [Mis sitios de red].

 Para ver los ordenadores de la red, es posible que deba activar la detección de red o buscar la red de los ordenadores.



G v 🕅 + Red	PRINTSERVER		* fy	Butter PRW	TSERVE	<u>م</u>
Organizar 🕶 Can	tro de redes y recursos compartidos	Ver impresoras remotas		8 -		0
🛛 🚖 Favoritos	Caron Printer		local			
🛛 🏣 Bibliotecas	1		Comparter			
> 🍽 Equipo						
4 📬 Red						
PRINTSERVER						
2 element	tos					

### Apertura de la pantalla de [Instalación de los programas de software/manuales]

Si su ordenador no muestra la pantalla [Instalación de los programas de software/manuales] después de insertar el CD-ROM/DVD-ROM proporcionado, realice el procedimiento siguiente. El nombre de la unidad de CD-ROM/DVD-ROM se indica como "D:" en este manual. El nombre de la unidad de CD-ROM/DVD-ROM puede diferir en función del ordenador que utilice.

### Windows Vista/7/Server 2008

[Iniciar] > introduzca "D:\MInst.exe" en [Buscar programas y archivos] o [Iniciar búsqueda] > pulse la tecla [ENTRAR].

### Windows 8/Server 2012

Haga clic con el botón derecho en la esquina inferior izquierda de la pantalla > [Ejecutar] > Introduzca "D:\MInst.exe" > haga clic en [Aceptar]

### Windows 8.1/Server 2012 R2

Haga clic con el botón derecho en [Inicio] 🕨 [Ejecutar] 🕨 Introduzca "D:\MInst.exe" 🕨 haga clic en [Aceptar]

### Windows 10

Introduzca "D:\MInst.exe" en el cuadro de búsqueda > y haga clic en [D:\MInst.exe] mostrado como resultado de la búsqueda.

#### Windows Server 2016

Haga clic en [**P**] **>** introduzca "D:\MInst.exe" **>** haga clic en [D:\MInst.exe] mostrado como resultado de búsqueda.

### Impresión de una página de prueba en Windows

Puede comprobar si el controlador de impresora está operativo imprimiendo una página de prueba en Windows.

- Cargue papel de tamaño A4 en el casete. Carga de papel en el casete(P. 91)
- 2 Abra la carpeta de la impresora. 🛇 Visualización de la carpeta de la impresora(P. 348)
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador de impresora de este equipo y haga clic en [Propiedades de impresora] o en [Propiedades].

🕐 🖓 + Panel de control + Hardware y sonido + Dispositivos simptesoras	• 4 Buncer Dispositives e p
Agregar un dispositivo Agregar una impresora Ver lo que se está mprimiendo »	zi + 🔒
<ul> <li>Impresoras y faxes (4)</li> <li>Canon WF73C(773C(77 SC Fax</li> <li>Dispositivos (5)</li> <li>Ver lo que se está imprimiendo</li> <li>Ver lo que se está imprimiendo</li> <li>Entableor como impresou predeterminade</li> <li>Prepiedades de impresors</li> <li>Crear ácceso directo</li> <li>Solucioner problemas</li> <li>Quór dispositivo</li> <li>Prepiedades</li> </ul>	
Cason Printer Estudo: V Predeterminado Estudo: 0 documentos en cola Medelo: Canon Categoria: Impresora	

**4** Haga clic en [Imprimir página de prueba] en la pestaña [General].

innentin   Puotos   Opoinnes	evencodos	Administración del polor	Segurided	Configurecteries del dispositivo	Pelk
Ubicación					
Comentarian					
Modelo: Caron I					
Calor Si	Pa	pel disponible:			
Deble cars: Si Grapa: No	ć	4 ata	*		
Velocidad Resolución máxima 1200 ppp			-		
Posta	wciat	Imprimir pálgina de p	sueba 🛛		
				ania Constan C	

## Comprobación de la arquitectura de bits

Si no está seguro de si su ordenador utiliza Windows de 32 o de 64 bits, siga el procedimiento que se indica a continuación.

Pantalla [Panel de control].
Windows Vista/7/Server 2008 [Iniciar] ▶ seleccione [Panel de control].
<b>Windows 8/Server 2012</b> Haga clic con el botón derecho en la esquina inferior izquierda de la pantalla <b>&gt;</b> seleccione [Panel de control].

**Windows 8.1/Server 2012 R2** Haga clic con el botón derecho en [Inicio] **>** seleccione [Panel de control].

# Windows 10/Server 2016

Continúe con el paso 2.



#### Windows Vista/7/8/Server 2008 R2/Server 2012 Haga clic en [Sistema y mantenimiento] o [Sistema y seguridad] > [Sistema].

### Windows 10/Server 2016

Haga clic en [[]] > [Configuración] > [Sistema] > seleccione [Acerca de].

### Windows Server 2008

Haga doble clic en [Sistema].

# **3** Consulte la arquitectura de bits.

#### Para las versiones de 32 bits

Se mostrará [Sistema operativo de 32 bits].

### Para las versiones de 64 bits

Se mostrará [Sistema operativo de 64 bits].



## Comprobación del puerto de impresora

- Abra la carpeta de la impresora. Visualización de la carpeta de la impresora(P. 348)
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador de impresora de este equipo y haga clic en [Propiedades de impresora] o en [Propiedades].

CC	• 4 Buscer Disponitives e p
Agregar un dispositivo Agregar una impresora Ver lo que se está mprimiendo »	z • 0
<ul> <li>Impresoras y faxes (4)</li> <li>Canon WF32C/734C/73 SC Fax</li> <li>Dispositivos (5)</li> <li>Ver lo que se está imprimiendo Ver lo que se está imprimiendo Preferencias de impresora Preferencias de impresora</li> <li>Crear acceso directo Salucionar preblemas Quite dispositivo</li> <li>Prepiedades</li> </ul>	
Cason Printer Estado: © Predeterminado Estado: 0 documentos en cola Miciólio Canon Categoria: Impresora	

**3** En la pestaña [Puertos], compruebe que el puerto se ha seleccionado correctamente.



# NOTA

## Si utiliza una conexión de red y ha cambiado la dirección IP del equipo

Si la [Descripción] del puerto seleccionado es [Canon MFNP Port] y el equipo y el ordenador están en la misma subred, se mantendrá la conexión. No es necesario añadir un puerto nuevo. Si se trata de un [Standard TCP/IP Port], deberá agregar un puerto nuevo. Configuración de los puertos de la impresora(P. 41)

## Comprobación de la comunicación bidireccional

- Abra la carpeta de la impresora. 🛇 Visualización de la carpeta de la impresora(P. 348)
- 2 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del controlador de impresora de este equipo y haga clic en [Propiedades de impresora] o en [Propiedades].

COC	🔹 🗸 🖉 Burcer Disponitives e 🖉
Agregar un dispositivo Agregar una impresora Ver lo que se está mprimiendo ×	z + 🔒
<ul> <li>Impresoras y faxes (4)</li> <li>Conon NF732C/734C/73 SC Fax</li> <li>Dispositivos (5)</li> <li>Ver lo que se está imprimiendo</li> <li>Prepiedadas de impresos</li> <li>Crear acceso directo</li> <li>Solucionar problemas</li> <li>Quér dispositivo</li> <li>Prepiedadas</li> </ul>	
Cason Printer Estado: Ø Predetarminado Estado: 0 documentos en cola Modelo: Canon Categoria: Impresora	

**3** En la pestaña [Puertos], asegúrese de que la casilla de verificación [Habilitar compatibilidad bidireccional] esté marcada.

Propiedades de Canon Printer					- 18
Seneral   Compast   Puetos   policines ava	ntadas Administración del color documentos se impriminin en e	Seguridad	Configuraciones del disposi	ivo Pefil	
primer puesto libire selecciónado.  Puesto Descripción  COM2 Puesto serie  COM2 Puesto serie  COM4: Puesto serie  RLE: Imprimir a un archivo  19216 Puesto CP/JP estándar  XPSPert: Puesto CP/JP estándar  VSPSPert: Puesto CP/JP estándar  Pesto TCP/JP	Impresora Canon Printer Microsoft XPS Document Writ puerto Configurar pue	ar -			
		Ao	eptar Cancelar	Aplicar	Ayuda

## Comprobación del SSID al que está conectado el ordenador

Si el ordenador está conectado a una red LAN inalámbrica, haga clic en 📶, 💽, 🔊 o 爥 en la bandeja del sistema para mostrar el SSID del router de LAN inalámbrica conectado.


# Cuando imprima desde Windows Store App

### Windows Server 2012

Abra la barra de acceso del lado derecho de la pantalla > Pulse o haga clic en [Dispositivos] > El controlador que utilice > [Imprimir].

#### Windows 8.1/Server 2012 R2

Abra la barra de acceso del lado derecho de la pantalla > Pulse o haga clic en [Dispositivos] > [Imprimir] > El controlador que utilice > [Imprimir].

#### Windows 10

Pulse o haga clic en [Imprimir] en la aplicación > El controlador que utilice > [Imprimir].

# ΝΟΤΑ

- Si imprime utilizando este método, únicamente se encontrará disponible un número limitado de opciones de impresión.
- Si aparece el mensaje [La impresora necesita tu atención. Vete al escritorio para solucionar el problema.], diríjase al escritorio y siga las instrucciones del cuadro de diálogo mostrado. Este mensaje aparecerá cuando el equipo esté configurado para mostrar el nombre de usuario durante la impresión y otros casos similares.

# ■ Logotipo IPv6 Ready



Este equipo utiliza el sistema operativo que obtuvo el Logotipo IPv6 Ready Fase 1 definido por el Foro IPv6.

# ■Información de producto requerida por la NORMATIVA DE LA COMISIÓN (UE) N° 801/2013 que modifica la Normativa (CE) N° 1275/2008

Consumo de energía del producto en espera con conexión de red si los puertos de red cableada están conectados y todos los puertos de red inalámbrica están activados (si se encuentran disponibles al mismo tiempo).

Nombre de modelo	Consumo de energía del producto en espera con conexión de red
MF113w / MF112	3,0 W o menos

# NOTA

• El (los) valor(es) anterior(es) son los valores reales para un equipo individual, seleccionado arbitrariamente y, por tanto, podrían diferir del valor del equipo en uso. Los puertos de red opcionales no estaban conectados y/o activados en la medición.

# Directiva sobre RAEE y Directiva sobre Pilas y Acumuladores



Sólo para la Unión Europea y el Área Económica Europea (Noruega, Islandia y Liechtenstein)

Estos iconos indican que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos de acuerdo con la Directiva sobre RAEE (2012/19/UE) y la Directiva sobre Pilas y Acumuladores (2006/66/CE) y/o la legislación nacional. Si aparece un símbolo químico bajo este icono, de acuerdo con la Directiva sobre Pilas y Acumuladores, significa que la pila o el acumulador contiene metales pesados (Hg = Mercurio, Cd = Cadmio, Pb = Plomo) en una concentración superior al límite especificado en dicha directiva.

Este producto deberá entregarse en un punto de recogida designado, por ejemplo, entregándolo en el lugar de venta al adquirir un producto nuevo similar o en un centro autorizado para la recogida de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), baterías y acumuladores. La gestión incorrecta de este tipo de residuos puede afectar al medio ambiente y a la salud humana debido a las sustancias potencialmente nocivas que suelen contener estos aparatos. Su cooperación en la correcta eliminación de este producto contribuirá al correcto aprovechamiento de los recursos naturales. Los usuarios tienen derecho a devolver pilas, acumuladores o baterías usados sin coste alguno. El precio de venta de pilas, acumuladores y baterías incluye el coste de la gestión medioambiental de su desecho, y no es necesario mostrar la cuantía de dicho coste en la información y la factura suministradas a los usuarios finales. Si desea más información sobre el reciclado de este producto, póngase en contacto con su municipio, el servicio o el organismo encargado de la gestión de residuos domésticos o visite www.canon-europe.com/weee, o www.canon-europe.com/battery.

# Environmental Information

#### Reducing your environmental impact while saving money

#### **Power Consumption and Activation Time**

The amount of electricity a device consumes depends on the way the device is used. This product is designed and set in a way to allow you to reduce your electricity costs. After the last print it switches to Ready Mode. In this mode it can print again immediately if required. If the product is not used for a time, the device switches to its Power Save Mode. The devices consume less power (Watt) in these modes.

If you wish to set a longer Activation Time or would like to completely deactivate the Power Save Mode, please consider that this device may then only switch to a lower energy level after a longer period of time or not at all. Canon does not recommend extending the Activation Times from the optimum ones set as default.

#### Energy Star ®

The Energy Star<sup>®</sup> programme is a voluntary scheme to promote the development and purchase of energy efficient models, which help to minimise environmental impact.

Products which meet the stringent requirements of the Energy Star<sup>®</sup> programme for both environmental benefits and the amount of energy consumption will carry the Energy Star<sup>®</sup> logo accordingly.

#### Paper types

This product can be used to print on both recycled and virgin paper (certified to an environmental stewardship scheme), which complies with EN12281 or a similar quality standard. In addition it can support printing on media down to a weight of 64g/m<sup>2</sup>.

Lighter paper means less resources used and a lower environmental footprint for your printing needs.

#### **Duplex printing (Standard duplex printing products only)**

Duplex printing capability enables you to print on both sides automatically, and therefore helps to reduce the use of valuable resources by reducing your paper consumption.

The duplex function has been auto enabled during the set up and driver installation and Canon strongly recommends that you do not disable this function. You should continue to use the duplex function to reduce the environmental impact of your work with this product at all times.

# Aviso legal

- La información de este documento puede ser modificada sin previo aviso.
- CANON INC. NO OFRECE GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO EN RELACIÓN CON ESTE MATERIAL, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO EN LA MEDIDA EN QUE SE DESCRIBE EN ESTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, SIN LIMITACIÓN, LAS RESPECTIVAS GARANTÍAS DE PUBLICIDAD, COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN CONCRETO O AUSENCIA DE INFRACCIÓN. CANON INC. NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LOS DAÑOS DIRECTOS, FORTUITOS O RESULTANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE ÉSTOS, O EN CUANTO A LAS PÉRDIDAS O GASTOS QUE SE DERIVEN DEL USO DE ESTE MATERIAL.

# Marcas comerciales

Adobe, Acrobat y Reader son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países.

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X y Safari son marcas comerciales de Apple Inc. Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Internet Explorer, Word y Excel son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países.

iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en los Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. Google Cloud Print, Google Chrome y Android son marcas registradas o comerciales de Google Inc.

Mopria<sup>®</sup>, el logotipo de Mopria<sup>®</sup> y el logotipo de Mopria<sup>®</sup> Alliance son marcas registradas y de servicio de Mopria Alliance, Inc. en los Estados Unidos y en otros países. El uso no autorizado está terminantemente prohibido.



El logotipo de Adobe PDF es una marca comercial o una marca comercial registrada de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/o en otros países.

Copyright © 2008 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.

Protected by U.S. Patents 6,185,684; 6,205,549; 7,213,269; 7,272,628; 7,278,168; Patents pending in the U.S. and other countries.

All instances of the name PostScript in the text are references to the PostScript language as defined by Adobe Systems Incorporated unless otherwise stated. The name PostScript also is used as a product trademark for Adobe Systems' implementation of the PostScript language interpreter.

Except as otherwise stated, any reference to a "PostScript printing device," "PostScript display device," or similar item refers to a printing device, display device or item (respectively) that contains PostScript technology created or licensed by Adobe Systems Incorporated and not to devices or items that purport to be merely compatible with the PostScript language.

Adobe, the Adobe logo, Adobe LiveCycle® Policy Server, InDesign, PostScript, the PostScript Logo, and PostScript 3 are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Portions of this software are copyright © 2007 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Todos los demás productos y nombres de marcas son marcas registradas, marcas comerciales o marcas de servicio de sus respectivos propietarios.

# Copyright

Está prohibida la reproducción total o parcial del contenido de este documento sin autorización previa.

V\_180118

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at: http://scripts.sil.org/OFL

\_\_\_\_\_

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

\_\_\_\_\_

#### PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, cannot be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

#### DEFINITIONS

"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

#### **PERMISSION & CONDITIONS**

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions: 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

#### TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

#### DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

# El software sujeto a otras condiciones de licencia

Consulte Tabla de software y los respectivos términos de licencia que aparecen más abajo para obtener más información y conocer las condiciones de licencia correspondientes.

Tabla de software

Nombres de software	Términos y condiciones de la
	licencia:
	Consulte página
Adobe PDF Scan Library	2
bldimake	5
FreeType	6
snmp	11
Incl	14
JPEG	15
math	16
mDNSResponder	17
mDNSResponder (part of mDNSShared)	21
OpenSSL	22
xpm	26

#### Adobe PDF Scan Library

Portions use software under the following terms:

This product contains either BSAFE and/or TIPEM software by RSA Security Inc.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation (<u>http://www.apache.org/</u>). Copyright (c) 1998-2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

3. The end-user documentation included with the redistribution, if any, must include the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."

Alternately, this acknowledgment may appear in the software itself, if and wherever such third-party acknowledgments normally appear.

4. The names "Xerces" and "Apache Software Foundation" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact apache@apache.org.

5. Products derived from this software may not be called "Apache", nor may "Apache" appear in their name, without prior written permission of the Apache Software Foundation.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. This software consists of voluntary contributions made by many individuals on behalf of the Apache Software Foundation and was originally based on software copyright (c) 1999, International Business Machines, Inc., http://www.ibm.com. For more information on the Apache Software Foundation, please see <a href="http://www.apache.org/">http://www.apache.org/>.</a>

March 27, 2003

Portions of this product are based on Modifications created from the Original Code known as the "Sablotron XSLT Processor". The Sablotron XSLT Processor is subject to the Mozilla Public License Version 1.1 (the "License"). You may obtain a copy of the License at http://www.mozilla.org/MPL/

Software distributed under the License is distributed on an "AS IS" basis, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing rights and limitations under the License.

The Original Code is the Sablotron XSLT Processor.

The Initial Developer of the Original Code is Ginger Alliance Ltd. Portions created by Ginger Alliance are Copyright (C) 2000 Ginger Alliance Ltd. All Rights Reserved.

Pursuant to sections 3.2 and 3.6 of the License, the Modifications created by Adobe Systems Incorporated are available as Source Code. The Modifications may be downloaded via the Internet from:

http://partners.adobe.com/asn/tech/xml/sablotron/index.jsp

The Original Code may be downloaded via the Internet from:

https://sourceforge.net/projects/sablotron/

Portions Copyright (c) 1997-1999 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

The Loki Library

Portions Copyright (c) 2001 by Andrei Alexandrescu . This code accompanies the book: Alexandrescu, Andrei. "Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied".

Portions Copyright (c) 2001. Addison-Wesley. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The author or Addison-Wesley Longman make no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

Updated Information/Additional Third Party Code Information available at http://www.adobe.com/go/thirdparty .

## bldimake

Copyright (c) 1985, 1986, 1987, 1988 The Open Group All right Reserved.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE OPEN GROUP BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from The Open Group.

#### FreeType

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

-----

Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

#### Introduction

============

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge

somewhere in your documentation that you have used the FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

.....

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

#### Legal Terms

==========

#### 0. Definitions

-----

Throughout this license, the terms `package', `FreeType Project', and `FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the `FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

-----

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED `AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

#### 2. Redistribution

-----

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

o Redistribution of source code must retain this license file
 (`FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to
 the original files must be clearly indicated in accompanying
 documentation. The copyright notices of the unaltered,

original files must be preserved in all copies of source files.

 Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

#### 3. Advertising

-----

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

#### 4. Contacts

\_\_\_\_\_

There are two mailing lists related to FreeType:

o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

http://www.freetype.org

--- end of FTL.TXT ---

#### snmp

Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University

All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

CMU DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

/\* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

\* All rights reserved.

\* This package is an SSL implementation written

\* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

\* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

\*

\* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

\* the following conditions are aheared to. The following conditions

\* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

\* Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

\* included with this distribution is covered by the same copyright terms

\* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

\* the code are not to be removed.

\* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

\* as the author of the parts of the library used.

\* This can be in the form of a textual message at program startup or

\* in documentation (online or textual) provided with the package.

\*

\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

\* modification, are permitted provided that the following conditions

\* are met:

\* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the

\* documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

\* must display the following acknowledgement:

\* "This product includes cryptographic software written by

\* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"

\* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library

\* being used are not cryptographic related :-).

\* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from

\* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

\* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

\*

\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

\* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

\* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

\* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

\* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

\* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

\* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

\* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

\* SUCH DAMAGE.

\*

\* The licence and distribution terms for any publically available version or

\* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be

\* copied and put under another distribution licence\* [including the GNU Public Licence.]

\*/

Copyright 1988, 1989 by Carnegie Mellon University Copyright 1989 TGV, Incorporated

# All Rights Reserved

Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of CMU and TGV not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.

CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

#### Incl

Copyright (c) 1994-96 SunSoft, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SUNSOFT INC. OR ITS PARENT COMPANY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of SunSoft, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from SunSoft, Inc.

# JPEG

"this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.".

# math

Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

Developed at SunPro, a Sun Microsystems, Inc. business.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software is freely granted, provided that this notice is preserved.

copysignf.c:*	Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
math_private.h:*	Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
powf.c:*	Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.
scalbnf.c:*	Copyright (c) 1993 by Sun Microsystems, Inc. All rights reserved.

# Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/

# TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

**2. Grant of Copyright License**. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

**3. Grant of Patent License**. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

**4. Redistribution**. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- a. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- b. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- c. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and

d. If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

**5.** Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

**6. Trademarks**. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

**9.** Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

# END OF TERMS AND CONDITIONS

# APPENDIX: How to apply the Apache License to your work

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner] Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

# mDNSResponder (part of mDNSShared)

\* Copyright (c) 2003-2004, Apple Computer, Inc. All rights reserved.

- \* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- \* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
- \*
- \* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
- \* this list of conditions and the following disclaimer.
- \* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
- \* this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
- \* and/or other materials provided with the distribution.
- \* 3. Neither the name of Apple Computer, Inc. ("Apple") nor the names of its
- \* contributors may be used to endorse or promote products derived from this
- \* software without specific prior written permission.
- \* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY APPLE AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY
- \* EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
- \* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
- \* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL APPLE OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
- \* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
- \* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
- \* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
- \* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT

\* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS \* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\*/

# OpenSSL

OpenSSL License

-----

/* ====================================		
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.		
*		
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without		
* modification, are permitted provided that the following conditions		
* are met:		
*		
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright		
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.		
*		
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright		
<ul> <li>notice, this list of conditions and the following disclaimer in</li> </ul>		
* the documentation and/or other materials provided with the		
* distribution.		
*		
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this		
<ul> <li>software must display the following acknowledgment:</li> </ul>		
<ul> <li>"This product includes software developed by the OpenSSL Project</li> </ul>		
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"		
*		
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to		
<ul> <li>endorse or promote products derived from this software without</li> </ul>		
* prior written permission. For written permission, please contact		
* openssl-core@openssl.org.		
*		
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"		
<ul> <li>nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written</li> </ul>		
* permission of the OpenSSL Project.		
*		
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following		
* acknowledgment:		
<ul> <li>"This product includes software developed by the OpenSSL Project</li> </ul>		
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"		

\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
\* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
\* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
\* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
\* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
\* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
\* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
\* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
\* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
\* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\* This product includes cryptographic software written by Eric Young

\* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

\* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*

\*

\*/

**Original SSLeay License** 

-----

/\* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

\* All rights reserved.

\*

\* This package is an SSL implementation written

\* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

\* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

\*

\* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

\* the following conditions are aheared to. The following conditions

\* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

\* Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

\* included with this distribution is covered by the same copyright terms

\* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*

\* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

\* the code are not to be removed.

\* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

\* as the author of the parts of the library used.

\* This can be in the form of a textual message at program startup or

\* in documentation (online or textual) provided with the package.

\*

\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

\* modification, are permitted provided that the following conditions

\* are met:

\* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

- \* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- \* documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

- \* must display the following acknowledgement:
- \* "This product includes cryptographic software written by
- \* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- \* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
- \* being used are not cryptographic related :-).
- \* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- \* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- \* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

\*

\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

\* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

\* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

\* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

\* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

\* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

\* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

\* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

\* SUCH DAMAGE.

\*

\* The licence and distribution terms for any publically available version or

- \* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- \* copied and put under another distribution licence
- \* [including the GNU Public Licence.]

\*/

#### xpm

#### Copyright (c) 1989-95 GROUPE BULL

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL GROUPE BULL BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of GROUPE BULL shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization from GROUPE BULL.

# El software sujeto a otras condiciones de licencia

Consulte Tabla de software y los respectivos términos de licencia que aparecen más abajo para obtener más información y conocer las condiciones de licencia correspondientes.

# Tabla de software

Nombres de software	Términos y condiciones de la
	licencia:
	Consulte página
OpenSSL	2

# OpenSSL

OpenSSL License

-----

/* ====================================		
* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.		
*		
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without		
* modification, are permitted provided that the following conditions		
* are met:		
*		
* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright		
* notice, this list of conditions and the following disclaimer.		
*		
* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright		
<ul> <li>notice, this list of conditions and the following disclaimer in</li> </ul>		
* the documentation and/or other materials provided with the		
* distribution.		
*		
* 3. All advertising materials mentioning features or use of this		
<ul><li>software must display the following acknowledgment:</li></ul>		
<ul> <li>"This product includes software developed by the OpenSSL Project</li> </ul>		
* for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"		
*		
* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to		
<ul> <li>endorse or promote products derived from this software without</li> </ul>		
* prior written permission. For written permission, please contact		
* openssl-core@openssl.org.		
*		
* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"		
<ul> <li>nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written</li> </ul>		
* permission of the OpenSSL Project.		
*		
* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following		
* acknowledgment:		
<ul> <li>"This product includes software developed by the OpenSSL Project</li> </ul>		
* for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"		

\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY
\* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
\* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR
\* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
\* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
\* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
\* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
\* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
\* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED
\* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

\* This product includes cryptographic software written by Eric Young

\* (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

\* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*

\*

\*/

**Original SSLeay License** 

-----

/\* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com)

\* All rights reserved.

\*

\* This package is an SSL implementation written

\* by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

\* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

\*

\* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

\* the following conditions are aheared to. The following conditions

\* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

\* Ihash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation

\* included with this distribution is covered by the same copyright terms

\* except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

\*

\* Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in

\* the code are not to be removed.

\* If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution

\* as the author of the parts of the library used.

\* This can be in the form of a textual message at program startup or

\* in documentation (online or textual) provided with the package.

\*

\* Redistribution and use in source and binary forms, with or without

\* modification, are permitted provided that the following conditions

\* are met:

\* 1. Redistributions of source code must retain the copyright

\* notice, this list of conditions and the following disclaimer.

\* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright

- \* notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- \* documentation and/or other materials provided with the distribution.

\* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software

- \* must display the following acknowledgement:
- \* "This product includes cryptographic software written by
- \* Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- \* The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library
- \* being used are not cryptographic related :-).
- \* 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- \* the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- \* "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

\*

\* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS" AND

\* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

\* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE

\* ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE

\* FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL

\* DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS

\* OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

\* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT

\* LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY

\* OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF

\* SUCH DAMAGE.

\*

\* The licence and distribution terms for any publically available version or
- \* derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- \* copied and put under another distribution licence
- \* [including the GNU Public Licence.]

\*/