

imagePROGRAF はじめにお読みください

TM-305/TM-300/TM-205/TM-200

日本語

セットアップガイド

ご使用前に必ず本書をお読みください 将来いつでも参照できるように大切に保管してください

●・このセットアップガイドは TM-305 のイラストで説明しています。基本的な操作は同じですが、ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、あらかじ 重要 めご了承ください。

セットアップの前に

本製品を安全にお使いいただくための注意事項をお読みください。 ⇒<u>クイックガイド(別冊)</u>

設置スペースの確認

設置には、プリンターの周囲で作業できるよう下記のスペースの確保を推奨します。 お買い上げの機種の完成イメージと、プリンターの設置に必要なスペースをご確認ください。

🕐 ・機種によって、プリンタースタンドはオプションの場合があります。

重要・プリンタースタンドに付属しているバスケットの使用方法によって、プリンターの前方に必要なスペースは異なります。ここではイラストのポジションで使用す る場合の設置スペースを記載しています。

TM-305/TM-300

設置スペース(幅×奥行×高さ) ・SD-32 使用時:1689 × 1700 × 1360 mm



設置スペース(幅×奥行×高さ)

・スタンド未使用時:1382 × 1358 × 739 mm
 ・SD-23 使用時:1382 × 1700 × 1360 mm





セットアップの流れ

1



セットアップ中にエラーメッセージが表示されたり、トラブ ルが起きたときは「メッセージが表示されたときには」(P.14) を参照してください。

 Windows は、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国に おける登録商標または商標です。

	(P.9)
 ・プリントヘッドの調整や接続方法の選択をする (P.* ・プリンターを接続する 	11 ~ 13)
・セットアップの完了後には、こちらもご確認ください。	2
- スマートフォンやタブレットで印刷	(P.13)
↓ 収納場所について	(P.13)
	(P.13)
かつ オンラインマニュアルを表示するには	(P.14)

© CANON INC. 2018

XXXXXXXXX

RMC (Regulatory Model Code): K10489 RMC (Regulatory Model Code): K10490 RMC (Regulatory Model Code): K10487 RMC (Regulatory Model Code): K10488

PRINTED IN XXXXXXXX



QT6-2787-V01

同梱品一覧



本プリンター付属のマニュアル

このプリンターには以下のマニュアルが付属しています。

紙マニュアル

セットアップガイド(本書)

プリンターのセットアップ方法が記載されています。

【プリンタースタンド セットアップガイド】

スタンドの組み立て方法が記載されています。 お買い上げの地域やお買い上げ時の選択によっては付 属しない場合があります。

クイックガイド

本製品を安全にお使いいただくための注意事項 や、用紙、インクタンクおよびプリントヘッド の交換に関する情報が記載されています。

電子マニュアル

オンラインマニュアル

ロール紙やカット紙への基本的な印刷方法に加え、用紙を節約する方法や付属のソフトウェアを使ったポスターや垂れ幕の作成方法、印刷品質の調整方法など、一歩進んだ使い方も記載されています。

電子マニュアルをご覧になるには「オンラインマニュアル を表示するには」(P.14)を参照してください。



📑 スタンドを組み立てる

・スタンドを使用する場合

⇒ プリンタースタンド セットアップガイド(別冊) を参照して、プリンターを設置するためのスタンドを組み立てます。

- ・スタンドを使用しない場合
- ⇒「プリンターを設置する」に進みます。







🖳 プリンターの電源を入れる



プリンター側面の電源コネクタに電源コードを差し込み、プリン ター背面のアース端子に市販のドライバを使ってアース線を取り付 けます。

PE

- 2
 - アース端子にアース線を、コンセントに電源コードを接続します。







🖳 🖳 インクタンクを取り付ける

画面の指示に従って5個のインクタンクを取り付けます。





手順2から6を繰り返して、すべてのイ ンクタンクを取り付けます。



インクタンクカバーを閉じます。



6





• タッチスクリーンに色が表示されない 場合は、手順2、手順6を繰り返して 重要 ください。

プリントヘッドを取り付ける



タッチスクリーンにトップカバーを開ける指示が表示されたら、 トップカバーを開けます。



タッチスクリーンにプリントヘッド取り付けの手順(ガイダンス) が表示されます。

・プリントヘッドを取り付ける際は、キャリッジ(A)を図の位置から動かさないでください。
 キャリッジ(A)の位置を動かしてしまった場合は、トップカバーを閉じてください。キャリッジ(A)が図の位置まで移動します。

3

プリントヘッド固定カバー(A)を開いてから、タッチスクリーンで[OK]を選びます。 このとき、キャリッジの電極部(B)にごみがついていないことを確認してください。



5

7

2

| プリントヘッドを、つまみ部(A)を持って袋から取り出します。

オレンジ色の保護キャップ(A)を取り外し、もう1つのオレンジ 色の保護キャップ(B)を、つまみ部(C)を持って取り外します。

プリントヘッド固定レバーを手前に倒します。



・保護キャップに保護されていた部分には絶対に触れないでく
 重要
 ・プリントヘッドの破損や印刷不良の原因になります。
 ・プリントヘッドにはインクが入っています。保護部材を取り
 外す際には、こぼして衣服や周囲を汚さないように、プリン

トヘッドが入っていた袋の上などで行うことをお勧めします。

・取り外した保護キャップは再装着しないでください。これらのものは、地域の条例に従って処理してください。





🖣 用紙をセットする

調整用の用紙をセットしてください。



タッチスクリーンに[プリントヘッド位 置の調整用パターンを印刷する用紙を選 択してください]と表示されるので、[手 差し]を選びます。



タッチスクリーンにカット紙セットの手順(ガイダンス)が表示されます。

幅ガイド(A)をスライドし、セットする用紙のサイズの刻印に合わせます。ここでは調整用の用紙のサイズに合わせて、 [A2]に合わせます。

A

2



– A

調整用の用紙を1枚用意します。 用紙が入っていた袋を参照して印刷面を 確認します。





印刷面を表にし、用紙の右端をロール紙 カバーの右側の紙合わせガイド(A)に 沿わせるようにして、給紙口に用紙をまっ すぐセットします。

用紙の先端が突き当たり、ピピッと音が 鳴るまで差し込んでください。



- ・本プリンタにセットできる用紙は1枚
 です。2枚以上セットしないでください。紙づまりの原因になります。
 - ・用紙が波打っていたり、たわんでいる 場合、紙づまりの原因になります。用 紙は平らな状態に直してからセットし てください。





用紙の種類を選択する画面が表示される ので、セットした用紙の種類を選びます。 ここでは [コート紙] → [コート紙] の順に選 びます。

用紙種類の選択(カット紙)		
1 :	選択履歴がありません	
2:	選択履歴がありません	
3:	選択履歴がありません	
	普通紙	

給紙が開始されます。











プリンター本体から設定する場合

1

→インクの初期充填、プリントヘッド調整が終わった 後に、プリンター本体で Wi-Fi の設定を行ってくだ さい。

P.13「プリンター本体で Wi-Fi を設定する」に進んで ください。

、プリンターを接続する

パソコンを使用してプリンターの接続の設定やソフトウェアのインストールを行います。 セットアップ用のファイルは Web サイトからダウンロードできます。Windows PC をご使用の場合は、CD-ROM からも起動できます。

ただし、P.11の Wi-Fi 接続の手順3で[いいえ]を選んだ場合は、プリンター本体で Wi-Fi の設定のみを行います。P.13「プリンター本体で Wi-Fi を設定する」 へ進んでください。



・USB ケーブルは正しい場所に接続してください。





P.11 の Wi-Fi 接続の手順 3 で [いいえ] を選んだ場合は、プリンター本体のタッチスクリーンで Wi-Fi の設定を行います。



接続方法を選びます。			
	Wi-Fiの設定方法を選びます		
	PC/スマホでかんたん接続		
	プリンターで手動接続		
	ルーターのボタンで接続		
	その他の接続方法		

画面の指示に従って Wi-Fi の設定を進め てください。

}	ホーム ク)が です。	画面が表示さ; 表示されたら	れ、 ⁽⁽ † ⁾⁾ Wi-Fi 0	(ネット D設定に	·ワー t完了
		印刷できます			
		普通紙 A3 ロール			
		₽ 用紙交換	ず霜	送り/ 紙かト	
		((Ţ)) (•		
	・プリ	ンターのご使用	目前に、	プリング	z —

3

メモ と接続するパソコンにソフトウェアを インストールする必要があります。 P.12「プリンターを接続する」に進ん でください。

📭 スマートフォンやタブレットで印刷

アプリケーションソフト「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」を使えば、スマートフォン・タブレット端末(iOS / Android)に 保存した写真を、ワイヤレスでかんたんに印刷できます。 右の QR コードからダウンロードできます。



収納場所について

A:アクセサリポケット

・3インチ紙管アタッチメントなどの付属品を収納できます。

- アクセサリポケットはスタンドに付属しています。
 取り付け方について詳しくはプリンタースタンドセットアップガイド(別冊)の「アクセサリポケットを取り付ける」をご覧ください。
- B: クリーナーブラシ
 ・トップカバーを開くと右側にクリーナーブラシが収納されて います。トップカバー内部を掃除するときに使用します。





13



______ メッセージが表示されたときには

プリンターをセットアップしているときに、操作パネルのタッチスクリーンにエラーメッセージが表示される場合があります。必ずしも故障や不具合ではなく、簡単 な操作で処置できる場合があります。よく出現するメッセージとその原因、および対処方法を以下に示します。その他のメッセージについては、オンラインマニュア ルを参照してください。

メッセージ	原因	処置
[インクタンクの有無、色、向きを確認して ください。]	インクタンクがセットされていません。	インクタンクをセットし直します。
	インクタンクがしっかり奥まで装着されていません。	(P.6、手順 1-8 参照)
[プリントヘッドが正しく認識できません トップカバーを開けて、正しいプリントヘッ ドを装着してください]	プリントヘッドが取り付けられていません。	プリントヘッドを取り付けます。 (P.7、手順 1 ~ P.8、手順 10 参照)
	プリントヘッドの電気的な接触不良です。	プリントヘッドを取り外して、プリントヘッドとキャリッジの電極部に ゴミが付いていないことを確認してから、もう一度プリントヘッドを取 り付けます。
[用紙が斜めにセットされています リリースレバーを後ろに押して、用紙をセッ トし直してください]	用紙が正しく(真っ直ぐに)セットできていない可 能性があります。 (幅ガイドが用紙にぴったり合っていない可能性があ ります。P.9、手順5参照)	用紙をセットし直します。 (P.9、手順 2-6 参照) リリースレバー(A)は下記を操作してください。
[用紙サイズを検知できません リリースレバーを操作して用紙をセットし直 してください]	用紙のセット位置が正しくない可能性があります。 (用紙の右端が紙合わせガイドに沿っていない可能性 があります。P.9、手順4参照)	
[ハードウェアエラー ECxx-xxxx] (x は英数字) プリンタートラブルが発生しました 本製品の電源を切り、しばらくたってから再 度電源を入れてください	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可 能性があります。	電源をオフにし、3秒以上待ってから電源をオンにします。 再びメッセージが表示される場合は、エラーコードとメッセージをメモ に書き留めてから電源をオフにし、キヤノンお客様相談センターへご連 絡ください。
[エラー Ecxxx-xxxx](x は英数字) プリンタートラブルが発生しました マニュアルを参照し、修理を依頼してくださ い	お客様では対処の出来ないエラーが発生している可 能性があります。	エラーコードとメッセージをメモに書き留めてから電源をオフにし、キ ヤノンお客様相談センターへご連絡ください。

