Canon GX7030 GX6030

設置・ 基本操作 マニュアル

各部の名称

プリンターをセットアップする (はじめて使うときの準備)

基本の使いかた	
用紙をセットする	
コピーする	
印刷する	
スキャンする	
ファクスする(GX7030)	
こんなときには	



オンラインマニュアルもあります。 本書のほかに、パソコンやスマートフォンか らインターネットに接続して読むオンライン マニュアルがあります。



安全にお使いいただくために1	
取り扱い上のご注意3	
各部の名称6	
プリンターをセットアップする	
1 付属品を確認する10	
2 保護材を外す10	
3 電源を入れる11	
4 インクを注ぐ12	
5 用紙をセットする14	
6-a パソコンとつなぐ16	
6-b スマートフォンとつなぐ17	
用紙をセットする	
後トレイにセットする	
(使用できるすべての用紙)	
カセットにセットする(普通紙)21	
使用できる用紙について23	
コピーする	
基本的なコピー24	
いろいろなコピー26	

印刷する

Easy-PhotoPrint Editor を使って写真を				
印刷する	27			
プリンタードライバーを使って印刷する				
(Windows)	27			
AirPrintを使って印刷する (macOS)	27			
スマートフォンで印刷する	28			

スキャンする

IJ Scan Utility(Windows)/IJ Scan				
Utility Lite(macOS)でスキャンする	.29			
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (スマートフォ				
ン)でスキャンする	.30			

ファクスする(GX7030)	
ファクスの準備をする	31
ファクスを送信する	31
ファクスを受信する	33
受信したファクスをあとから印刷する	
(メモリー受信)	35
7/ +r \- + /-/+	
	27
インジを補允9 るとさは	3/
インクホトルについてのご注意	40
メンテナンスカートリッジを	
交換するときは	41
画面にエラーメッセージ(サポート番号)	
が表示されたときは	44
用紙がつまったときは	49
印刷結果に満足できないときは	56
用紙がうまく送られないときは	60
ファクスを送信できないときは(GX7030)61
ファクスを受信できない/ファクスを印刷	il]
できない/[メモリー受信しました]と	
表示されるときは(GX7030)	62
電源が入らないときは	63
自動的に電源が切れてしまうときは	
セットアップ CD-ROM をパソコンに入れ	
てもセットアップが始まらないときは	
	64
プリンターをご購入時の状態に戻すときに	0+ +
(記字をしたかとする)	х сл
(設たをリビット9る)	04
修理に関9 るご杀内	65
付録	66
ノズルチェックパターンの目かた	69
ィー・マット ノー・コーン マー・マー マーマノフロルフィー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下のことを必ず お守りください。また、本製品の取扱説明書(本 書やオンラインマニュアル)に記載されていない ことはしないでください。火災・感電など思わぬ 事故の原因になります。各安全マーク / 宣言文は、 それぞれ該当する国 / 地域の電圧 / 周波数にのみ 有効です。

>>>> 参考

本書に記載されていない故障に関する注意事項について は、オンラインマニュアルをお読みください。



A 警告

心臓ペースメーカーをお使いの方へ

本製品からは微弱な磁気が出ています。異常を感 じた場合は、本製品から離れ、医師にご相談くだ さい。

以下の場合はすぐに電源を切ってください

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。すぐに電源ボタンを押して電源を切り、電源 プラグをコンセントから抜いた上、修理を依頼し てください(◆P.65)。

- ●本体内部に異物(金属片や液体など)が入った。
- ●発煙した、異臭がする、異音がする。
- 電源プラグや電源コードが、発熱している、錆びている、曲がっている、擦れている、損傷がある。

守ってください(火災・感電・けがの原因)

- 本製品をアルコール、シンナーなどの可燃性溶 剤の近くに設置しない。
- ●本製品を分解、改造しない。
- 付属のケーブル類を使用する。また、付属のケーブル類を、他の機器に転用しない。
- 指定された電源電圧や周波数以外で使用しない。
- 電源プラグを確実にコンセントの奥まで差し込む。
- ●電源プラグは濡れた手で抜き差ししない。
- 電源コードを傷つけない/加工しない/引っ張らない/束ねない/結ばない/無理に曲げない。
- ●電源コードに重いものをのせない。
- ●1つのコンセントに複数の電源プラグを差し込まない。延長コードを複数接続しない。
- 近隣で雷が発生したときは、電源プラグをコン セントから抜き、本製品を使用しない。
- 清掃するときは、ケーブル類と電源プラグは必ず抜き、アルコール、シンナーなどの可燃性の高いスプレーや液体は使用しない。
- 電源プラグや電源コードは1か月に1度コンセントから抜いて、ほこりがたまっていないか、発熱、錆び、曲がり、擦れ、亀裂のような異常な状態になっていないかを確認する。

安全にお使いいただくために



- 印刷中はプリンター内部に手を入れないでくだ さい。
- 印刷直後、プリントヘッドの金属部分に手を触れないでください。
- 本体の可動部周辺に下記のマークが表示されています。手を触れたり、指を入れたりしないように注意してください。なお、お使いの機種によってはマークが表示されていない場合もあります。



可動部あり 可動路もしくは可動領域から体を 離してください。

- インクボトルについて
- お子様の手の届かないところに保管してください。
- インクは飲み物ではありません。
 誤ってなめたり、飲んだりした場合は、口をす すぐか、コップ1、2杯の水を飲み、直ちに医 師にご相談ください。また、インクが目に入っ た場合は、すぐに水で洗い流し、直ちに医師に ご相談ください。
- インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石 けん水で洗い流してください。万一刺激が残る 場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 保管する際は、インクボトルのボトルキャップをしっかりと閉めて、常時立てた状態で保管してください。横に倒すと、インクが漏れる可能性があります。
- インクタンクにインクを補充する際は、インク が周囲に飛び散らないように、十分ご注意くだ さい。
- インクが衣服や持ち物に付着した場合、洗って
 も落ちない可能性があります。
- 火気の近く、暖房器具の近く、自動車の中など、 高温となる場所に放置しないでください。容器 が変形してインクが漏れたり、インクの品質が 劣化したりする可能性があります。
- インクボトルに衝撃を与えないでください。インクボトルが破損したり、ボトルキャップが外れたりすることで、インクが漏れる可能性があります。

- 他の容器に入れ替えないでください。インクの 誤飲、誤用の原因となったり、インクの品質が 劣化したりする可能性があります。
- 当社指定のプリンターにインクを補充する目的 以外に使用しないでください。
- 水で薄めたり、他のインクなどと混ぜたりしないでください。プリンター本体が故障する原因となる可能性があります。

プリンターを運ぶときは

図のように、必ず本体側面を両手でしっかり支え て持ってください。



取り扱い上のご注意

■ 電源について

- 電源ランプ点灯時に電源プラグを抜かないでください。プリントヘッドに異常が発生し、きれいに印刷できなくなるおそれがあります。電源ボタンを押し、電源ランプが消えたことを確認してから電源プラグを抜くようにしてください。
 - 1. プリンターの電源ボタンを押して電源を切 り、電源ランプが消えたことを確認する。



 2. 電源プラグをコンセントから抜く、または、 テーブルタップのスイッチを切る。



 印刷中に電源ボタンを押さないでください。
 パソコンから送られた印刷データが本体に蓄積 されて印刷できなくなることがあります。
 印刷を中止する場合は、ストップボタンを押し てください。

■ インク

 キヤノン純正品以外のインクのご使用は、印刷 品質の低下やプリントヘッドの故障の原因とな ることがあります。安全上問題はございません が、まれに、純正品にないインク成分によると みられるプリントヘッド部分の発熱・発煙事例* も報告されています。キヤノン純正インクのご 使用をお勧めします。

(* すべてのキヤノン純正品以外のインクについて上 記事例が報告されているものではありません。)

キヤノン純正品以外のインクのご使用に起因する不具合への対応につきましては保証適用外となります。

※インクの補充については「インクを補充する ときは」(◆P.37)を参照してください。

お買い求めの国・地域以外への持ち出し に関する注意事項

- 本製品はお買い求めの国・地域仕様の製品です。
 法律または規制により、お買い求めの国・地域
 以外では使用できない場合があります。
- それらの国・地域でこの製品を使用して罰せられても、弊社は一切責任を負いかねますのでご 了承ください。

■ プリンターの修理依頼・貸与・譲渡・破 棄をするときの注意

- プリンターに個人情報を登録している場合、各種パスワードなどのセキュリティ情報を設定している場合は、それらの情報がプリンター内に残っている可能性があります。
- ●情報の漏洩をさけるため、プリンターを修理・ 貸与などで一時的に手放すときや、譲渡または 破棄するときは、「プリンターをご購入時の状態 に戻すときは(設定をリセットする)」(◆P.64) を参照の上、操作してください。

■ 内蔵電池について

- 使い古した電池は地域の条例にしたがって処分してください。
- 間違ったタイプの電池に交換すると爆発の危険 があります。

取り扱い上のご注意

■ その他

- プリンターを「傾ける」、「立てる」、「逆さにする」 などの行為はやめてください。インクが漏れる 恐れがあります。
- 原稿をセットするときには、以下のことに注意 してください。スキャナーが正しく動作しなく なったり、原稿台のガラス面が破損したりする ことがあります。
 - 原稿台のガラス面に 2.0 kg 以上の物をのせない
 - 原稿を強く押さえる(2.0 kg を超える力で)など、 原稿台のガラス面に重みをかけない
- プリントヘッドやインクボトルを火中に投じな いでください。
- プリントヘッドやインクボトルに穴を開けるな どの改造や分解をするとインクが漏れ、故障の 原因となることがあります。改造・分解はお勧 めしません。
- 長期間印刷しないとプリントヘッドが乾燥して
 目づまりを起こすことがあります。最低でも、
 月に一度は印刷することをお勧めします。
- 消費されたインクは、メンテナンスカートリッジ内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収体が満杯になるとエラーメッセージが表示され(*P.44)、交換が必要となります。

- 初めてプリンターをご使用になる際は、プリントヘッドのノズルにインクを満たし、印刷可能な状態にするため、インクを消費します。このため、同梱されているインクボトルは2回目以降に使用するインクボトルより印刷可能枚数は少なくなります。きれいな印刷を保つためにインクが使われることもあります。本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にクリーニングし、目づまりを防ぐ機能が付いています。クリーニングでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のインクが使用されます。
- モノクロ印刷でも、印刷する用紙の種類やプリンタードライバーの設定によってブラック以外のインクが使われることがあります。
- プリントヘッドのクリーニングの場合も同様
 に、クリーニングで「ブラック」を指定したと
 きに、ブラックインクとともにカラーインクが
 消費されます。
- ●定格は本体底面に記載されています。

MEMO

各部の名称

各部の役割については、オンラインマニュアルの「本製品の基本情報>各部の名称と使いかた」を参照してください。⇒「オンラインマニュアルの開きかた」(◆P.18)

ここでは、GX7030のイラスト/画面を使って説明しています。GX7030のみ対応している説明内容には、 GX7030の記号を付けています。

■ 前面









6

6

0

■ 背面



- USB ケーブル接続部
 LAN ケーブル接続部
- 3 GX7030 外付け機器接続部
- ④ GX7030 電話回線接続部
- ❺ 電源コード接続部
- ⑦背面カバー (●P.52)
- ③ メンテナンスカートリッジ (←P.41)
- 🕑 メンテナンスカバー

■ 内部



- ① スキャナーユニット / カバー
- 2 インクタンクカバー
- 8 タンクキャップ
- ④ インクタンク (●P.37)
- 上限ライン
- らシングルドット
- 7 下限ライン
- 3 インクバルブレバー (●P.65)
- ⑦ プリントヘッドホルダー

各部の名称

■ 操作パネル



▶▶▶ 重要

- 電源プラグは、電源ボタンを押して電源ランプが消えたことを確認してから抜いてください。電源ランプが点灯または点滅中に電源プラグを抜くと、プリントヘッドの乾燥や目づまりの原因となり、きれいに印刷できなくなる場合があります。
- GX7030 電源プラグを抜くと、プリンターのメモリーに保存されているファクスはすべて消去されます。電源プラグ を抜くときは、必要なファクスを送信または印刷するか、USB フラッシュメモリーに保存するか、パソコンの共有フォ ルダーに転送してください。

タッチスクリーンのホーム画面について

電源を入れた直後は通常、ホーム画面が表示されます。ホーム画面が表示されていないときは、ホームボ タンを押してください。



● 基本メニュー

プリンターの操作パネルからコピーやスキャンなどの操作ができま す。2つの画面で構成されており、左右にフリックして切り替えます。

2 ヒント

クイックガイドやインクの残量の確認、プリンターの各種情報など を確認できます。

8 セットアップ

プリンターの設定やメンテナンスができます。

④ワイヤレスコネクト

「PC/スマホでかんたん接続」の操作ができます。

5 ネットワーク設定

ネットワークの設定ができます。表示されるアイコンにより、ネットワークの接続状況を確認できます。



1	付属品を確認する	10
2	保護材を外す	10
3	電源を入れる	11
4	インクを注ぐ	12
5	用紙をセットする	14
6	-a パソコンとつなぐ	16
6	-b スマートフォンとつなぐ	17

本文中の記号

▶▶▶ 重要

守っていただきたい重要項目が書かれています。故障や損傷を防ぐために、 かならずお読みください。

>>>> 参考

操作の参考になることや補足事項が書かれています。

操作を動画で見ることができます。QRコードを読み取ってください。

イラスト中の数字

操作順番を表します。数字順に操作してください。

GX7030 または GX6030

GX7030、またはGX6030のどちらかの製品のみ対応している情報を表します。

おことわり

- ●本書では GX7030 のイラスト/画面を使って説明しています。
- ●本書では Windows 10 operating system (以降、Windows 10) をご使 用の場合に表示される画面で説明しています。ご使用のアプリケーショ ンソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法に ついては、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してく ださい。
- 本書ではスマートフォンやタブレット端末を総称してスマートフォンと 記載します。

プリンターを セットアップ する

プリンターをセットアップする

動画を見ながらセットアップ!! https://ij.start.canon



● インターネット環境がない場合は、以下の手順に従って、プリンターのセットアップを進めてください。

1 付属品を確認する

- インクボトル
- 電源コード
- GX7030 モジュラーケーブル
- セットアップCD-ROM
- 設置・基本操作マニュアル (本書)

>>> 参考

プリンターとパソコンを直接接続してお使いになるときは、市販のUSBケーブル (A-Bタイプ)が必要です。

2 保護材を外す



- 本体の保護材とオレンジテープを取り除いて捨てる。
 - 貼ったまま使用すると誤動作の原因となり ます。必ず取り除いてください。

2 スキャナーユニット/カバーを開き、中のオレンジテープと固定部材を取り除いて、捨てる。



3 スキャナーユニット/カバーを閉じる。
 ● スキャナーユニット/カバーをいったん持ち上げてから閉じます。



▲ 指はさみ注意!



. .

. . .



2 操作パネルを開き、電源ボタンを押す。





4 時刻を設定し [OK]を選ぶ。



5 [OK]を選ぶ。

. . . .



プリンターをセットアップする





▶▶▶ 重要

インクの取り扱いには十分ご注意ください。インクタン クにインクを充填する際に、インクが飛び散ることがあ ります。インクが衣服や持ち物に付着した場合、落ちな い可能性があります。



 左側のインクタンクカバーとタンク キャップを開く。



3 インクボトルを上向きに持ち、ボトル キャップをゆっくりひねって取り外す。



4 インクボトルの先端を本体のインク注入 口に合わせる。



- 5 インクボトルをゆっくり垂直に立て、ボ トルの先端を注入口に押し込む。
 - インクタンクにインクが注入されない場合 は、インクボトルをゆっくりと抜き差しし てください。





9 手順2から8と同様に、右側のインクタン クに、ラベルに合わせてインクを入れる。



7 タンクキャップを注入口に<u>しっかり</u>押し 込む。



8 インクタンクカバーをしっかり閉じる。



10 スキャナーユニット/カバーを閉じる。
 スキャナーユニット/カバーをいったん持ち上げてから閉じます。



▲ 指はさみ注意!

プリンターをセットアップする





 調整結果のパターンが、両面印刷で1枚印 刷されます。手順8の画面が表示されるま で、用紙に触らないでお待ちください。

8 [次へ]を選ぶ。



以降は、画面の案内に従って操作を進めてください。なお、途中で情報送信に関する選択があります。「キヤノンへの情報送信について」(*P.67)をお読みください。

9 以下の画面が表示されたことを確認する。



プリンター単体で使う場合は、これでセットアップは 完了です。

ここから先は、プリンターの使いかたに応じて進んでください。

- プリンター単体で使う
 - これでセットアップは完了です。

GX7030 ファクスのセットアップを行う場合は、「ファクスの準備をする」(←P.31)を参照します。

パソコンやスマートフォンと接続して使う
 次のページに進んでください。

プリンターをセットアップする





オンラインマニュアルもご覧ください

本書のほかにもオンラインマニュアルが用意されています。オンラインマニュアルは、パソコンやス マートフォンからインターネットに接続して読むマニュアルで、本書では説明されていないことが 載っています。



用紙をセットする	.20
コピーする	.24
印刷する	.27
スキャンする	.29
ファクスする (GX7030)	.31
こんなときには	.37
付録	.66

本文中の記号

▶▶ 重要

守っていただきたい重要項目が書かれています。故障や損傷を防ぐために、 かならずお読みください。

>>>> 参考

操作の参考になることや補足事項が書かれています。

操作を動画で見ることができます。QR コードを読み取ってください。

イラスト中の数字

操作順番を表します。数字順に操作してください。

GX7030 または GX6030

GX7030、または GX6030 のどちらかの製品のみ対応している情報を表します。

おことわり

- ●本書では GX7030 のイラスト/画面を使って説明しています。
- 本書では Windows 10 operating system (以降、Windows 10) をご使 用の場合に表示される画面で説明しています。ご使用のアプリケーショ ンソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法に ついては、ご使用のアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してく ださい。
- ●本書ではスマートフォンやタブレット端末を総称してスマートフォンと 記載します。
- ●本書では、Windows 10 の手順を例に説明します。お使いの OS により 表示画面や操作手順が一部異なる場合があります。
- macOS の手順については、オンラインマニュアルを参照してください。

基本の 使いかた



2種類の用紙を同時にセットできます。





 後トレイにセットした用紙のサイズや種類 が表示されていることを確認します。合っ ていないときは、[変更]を選んで設定を 変更します。



6 排紙トレイを引き出す。



カセットにセットする(普通紙)

GX7030

ここでは、カセット1を使って説明しますが、カ セット2の場合も同様です。

1 本体からカセットを引き出す。



2 用紙ガイドを広げる。

右の用紙ガイドを右端まで広げます。手前の用紙ガイドは、セットする用紙サイズに合わせます。





用紙をセットする

- 3 用紙をセットする。 縦向き^{*}にセットします。 *横向きにセットすると紙づまりの原因になります。 用紙を手前の用紙ガイドに突き当て(1)、 右の用紙ガイドを用紙幅に合わせます (2)。 4 カセットを本体に差し込む。 カセットは、奥に突き当たるまでまっすぐ 押しこみます。
- 5 表示されている設定が合っていることを 確認し、[はい]を選ぶ。
 - カセットにセットした用紙のサイズが表示 されていることを確認します。合っていな いときは、[変更]を選んで設定を変更し ます。



6 排紙トレイを引き出す。



使用できる用紙について

最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、文書のための用紙は もちろん、写真やイラストなどの印刷に適したさまざまな種類の用紙をご用意しています。大切な写真の 印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。なお、ご使用の OS により、使用できる用紙サイズや 用紙の種類は異なります。

>>> 参考

詳しくは、オンラインマニュアルの「用紙に関する情報」を参照してください。⇒「オンラインマニュアルの開きかた」 (◆P.18)

■ 用紙種類

キヤノン純正紙

文書やレポートの印刷に適する用紙

- キヤノン普通紙・ホワイト <SW-101>
- キヤノン普通紙・ホワイト 両面厚口 <SW-201>
- キヤノン普通紙・ビジネス <FB-101>
- 高品位専用紙 <HR-101S>^{*1}

写真の印刷に適する用紙

キヤノン写真用紙・光沢スタンダード <SD-201>
 キヤノン写真用紙・光沢ゴールド <GL-101>
 キヤノン写真用紙・微粒面光沢ラスター <LU-101>
 キヤノン写真用紙・絹目調 <SG-201>
 マットフォトペーパー <MP-101>

年賀状や挨拶状の印刷に適する用紙

- キヤノン写真はがき・マット <MH-101>^{*2}
- キヤノン写真はがき・光沢 <KH-401>^{*2}

オリジナルグッズが作れる用紙

- ●フォトシールセット<PSHRS>^{*1}(2面/4面/9面/16面)
- 貼ってはがせるプリントシール <RP-101>*1
- オリジナルマグネットシート <MG-101>*1
- アイロンプリントシート [白生地用]<LF-101>^{*1}

キヤノン純正紙以外の用紙

- 普通紙(再生紙を含む)
- はがき/年賀はがき^{*1}
- インクジェットはがき / インクジェット紙年賀はがき*2
- インクジェット光沢はがき/写真用年賀はがき^{*2}
- 往復はがき^{*1}
- 封筒 *1

*1 操作パネルを使った印刷には対応していません。
*2 あて名面は操作パネルを使った印刷には対応していません。

PictBridge (Wi-Fi) 対応機器からの印刷には対応していません。

■ 用紙サイズ



非定型サイズ

最小サイズ:89.0 x 127.0 mm

● 最大サイズ: 216.0 x 1200.0 mm

■ 用紙重さ

64~105g/m²(キヤノン純正紙以外の普通紙)

コピーする

基本的なコピー

ここでは基本的なコピーの手順について説明し ます。

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 用紙をセットする。(*P.20)
- ADF(自動原稿給紙装置)または原稿台 に原稿をセットする。

ADF(自動原稿給紙装置)にセットする場合 複数枚の原稿をコピーする場合は、ADF(自 動原稿給紙装置)が便利です。 ADF(自動原稿給紙装置)にはA4、B5、A5 の原稿をセットします。

①原稿台に原稿がないことを確認する。

2原稿ストッパーと原稿トレイを開く。



€原稿ガイドを広げる。



②原稿を原稿トレイにセットし、原稿ガイド を原稿の幅に合わせる。



🗸 チェック

- ●読み取る面を、上に向ける
- 原稿の先端は、ピッという音が鳴る まで差し込む

原稿台にセットする場合

原稿をきれいに読み取りたい場合は、原稿台 を使用します。

●原稿台カバーを開き、原稿を原稿台にセットする。



✓ チェック
 ● 読み取る面を、下に向ける
 ● 原稿位置合わせマーク(ピ)に合わせてセットする

❷原稿台カバーをゆっくり閉じる。

4 ホーム画面で 📑 [コピー] を選ぶ。



- 6 カラーコピーするときはカラーボタン を、白黒コピーするときはモノクロボタ ンを押す。
 - コピーが開始されます。

▶▶▶ 重要

- 原稿台に原稿をセットした場合、タッチスクリーンに[原稿を読み取っています]と表示されているときは原稿台カバーを開けたり、原稿を原稿台から取り出したりしないでください。
- ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットした場合、コピーが終わるまでセットした原稿を動かさないでください。

>>>> 参考

コピーを中止する場合は、ストップボタンを押し てください。

印刷設定を変更する

画面を上下にスクロールして、変更したい項目を選んでください。





いろいろなコピー





印刷する

Easy-PhotoPrint Editor を使って写真を印刷する



キヤノンのアプリケーションソフト Easy-PhotoPrint Editor(イージー・フォトプリント・ エディター)を使うと、パソコンに保存されてい る写真や画像などを、かんたんに印刷したり、カ レンダーなどの作品を作ったりできます。

■ インストールする

1	パソコンでキヤノンのウェブサイトを開				
	$\boldsymbol{<}_{\circ}$				
	キーワードを入力				
	キヤノンようこそ	検索			
	検索結果から「キヤノン:公 ル ようこそ!」を選択しま	、 式マニュア す。			
	ブラウザで URL を入力				
	nttps://ij.start.canon				
2	[🛄 オンラインマニュア) ぶ。	レを読む] を選			
3	機種名を入力し、[OK] を	クリックする。			

- 4 [アプリケーションソフトのマニュアル] をクリックする。
- 5 [Easy-PhotoPrint Editor] を選ぶ。
- 6 [Easy-PhotoPrint Editor のダウンロー ド]をクリックする。
- 7 お使いの OS を選ぶ。
 - 画面の指示に従って進みます。

■ 写真を印刷する

詳しくは、オンラインマニュアルの「アプリケー ションソフトのマニュアル >Easy-PhotoPrint Editor」を参照してください。⇒「オンラインマニュ アルの開きかた」(▼P.18)



Windows パソコンでお使いのアプリケーション ソフトから印刷するときは、Canon JJ プリンター ドライバーが必要です。Canon JJ プリンタードラ イバーを使うと、用途に応じて細かく印刷設定で きます。詳しくは、アプリケーションソフトの取 扱説明書およびオンラインマニュアルを参照して ください。

A	E 19-3	B/C 4-717	451				
よ(使地)(5)							
				^	100	1	1
12 用杨钟彩印	R						
图写真印刷				~			
CO. BHINDON							-
		19	HTF.	928	TRIBIN	-11.F	-
通知#34880					Contraction	Crica es	ongo
2 in 1 60 80				-112/2-			
□4 in 1 印刷							
口海道印刷							
日も勿印刷							
用語の種類の				出力用紙サイズ(E)			
12:845			v	At			4
				E11目(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(0.62	. ৩ ধ	
印刷品質(2)				結婚方法(8)			
			~	自動證明			4
(T.F	1	(1-999)					
299(C) (2.9							

AirPrintを使って印刷する (macOS)	

macOS パソコンでお使いのアプリケーションソ フトから印刷するときは、AirPrint をお使いくだ さい。詳しくは、アプリケーションソフトの取扱 説明書およびオンラインマニュアルを参照してく ださい。

印刷する

スマートフォンで印刷する

■ Canon PRINT Inkjet / SELPHY で印刷する

アプリ「Canon PRINT Inkjet / SELPHY」を使えば、 スマートフォン(iOS / Android)に保存した写真 や文書をかんたんに印刷できます。「Canon PRINT Inkjet / SELPHY」のインストールについては「6-b スマートフォンとつなぐ」(◆P.17)を参照して ください。



- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- スマートフォンで、インストールした 「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」のア イコンをタップする。



- 記動画面から、[写真印刷]または[文 書印刷]を選ぶ。
- 4 プリントしたい写真や文書を選ぶ。
- 5 設定を確認して、プリントボタンをタッ プする。

■ その他のアプリで印刷する

iPhone、iPad、iPod touch などの iOS 機器から 印刷するときは AirPrint を使うこともできます。 Android 機器の場合、お使いのアプリから印刷す るには印刷用プラグインをインストールする必要 があります。

詳しくは、オンラインマニュアルの「プリント> スマートフォン/タブレットから印刷する」を参 照してください。→「オンラインマニュアルの開 きかた」(◆P.18)







スキャンする

IJ Scan Utility(Windows) /IJ Scan Utility Lite(macOS)でス キャンする

Windows 用 J Scan Utility (アイジェイ・スキャ ン・ユーティリティー) および macOS 用 J Scan Utility Lite (アイジェイ・スキャン・ユーティリ ティー・ライト) は、文書や写真などを手軽にス キャンできるキヤノンのアプリケーションソフト です。原稿の種類や目的に合ったアイコンをク リックするだけで、スキャンから保存までを一度 に行うことができます。

>>>> 参考

●ここでは、Windows 10の手順を例に説明します。

- 複数台のスキャナーをお持ちの場合や USB 接続から ネットワーク接続へ接続方法を変更した場合は、J Scan Utility からネットワーク環境の設定を行ってく ださい。詳しくは、オンラインマニュアルの「ネット ワーク環境でスキャンするときの設定方法」を参照し てください。⇒「オンラインマニュアルの開きかた」 (▼P.18)
- プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 原稿を原稿台にセットする。

原稿台カバーを開き、読み取る面を下にしてセットします。



- 1枚スキャンする
- 文書/雑誌/新聞の場合:
 原稿位置合わせマークに合わせてセットしてください。



 プリント写真/はがき/名刺/BD/DVD/ CD などのディスクレーベルの場合:
 原稿台の中央にセットしてください。



複数枚スキャンする(プリント写真/はが き/名刺) 原稿台に並べてセットしてください。



3 原稿台カバーを閉じる。

- 4 IJ Scan Utility を起動する。
 - タスクバーの 【(① [スタート] ボタン)を選んで表示されたスタートメニューから、[Canon Utilities] (②) → [JJ Scan Utility] (③)の順に選びます。



スキャンする

5 目的に合わせたアイコンをクリックする。

● スキャンが開始されます。



>>> 参考

- ●目的に合わせたアイコンの選びかたについては、 オンラインマニュアルの「IJ Scan Utility 基本画 面」を参照してください。⇒「オンラインマニュ アルの開きかた」(◆P.18)
- スキャン画像の保存場所は、[スキャン設定]を クリックして表示されるダイアログボックスで 設定できます。詳しくは、オンラインマニュア ルの「[スキャン設定]ダイアログボックス」を 参照してください。⇒「オンラインマニュアル の開きかた」(▼P.18)

Canon PRINT Inkjet/SELPHY(ス マートフォン)でスキャンする

アプリ「Canon PRINT Inkjet / SELPHY」を使えば、 スマートフォン(iOS / Android)からプリンター をスキャン操作し、読み取ったデータ(PDF また は JPEG)をスマートフォンに保存することがで きます。「Canon PRINT Inkjet / SELPHY」のイン ストールについては「6-b スマートフォンとつな ぐ」(**・**P.17)を参照してください。



プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 原稿を原稿台にセットする。(▼P.24)

3 スマートフォンで、インストールした 「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」のア イコンをタップする。



- 4 起動画面から、スキャンのメニューを選ぶ。
- 5 設定を確認して、スキャンボタンをタッ プする。

ファクスする (GX7030)

ファクスの準備をする

プリンターのファクス機能をご使用になる前に、 『ファクス設置ガイド』を参照してファクスのセッ トアップを行ってください。『ファクス設置ガイ ド』は以下のいずれかの方法で参照できます。

■ QR コードを読み取る



■ ウェブサイトから開く



ファクスを送信する

ここでは基本的なファクスの送信手順について説 明します。

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- ADF(自動原稿給紙装置)または原稿台 に原稿をセットする。

ADF(自動原稿給紙装置)にセットする場合

複数枚の原稿を送信する場合は、ADF(自動 原稿給紙装置)が便利です。 ADF(自動原稿給紙装置)にはA4、B5、A5

の原稿をセットします。

●原稿台に原稿がないことを確認する。
 2原稿ストッパーと原稿トレイを開く。



❸原稿ガイドを広げる。







ファクスする (GX7030)

③原稿を原稿トレイにセットし、原稿ガイド を原稿の幅に合わせる。



🗸 チェック

- ●読み取る面を、上に向ける
- 原稿の先端は、ピッという音が鳴る まで差し込む

原稿台にセットする場合

原稿をきれいに読み取りたい場合は、原稿台 を使用します。

●原稿台カバーを開き、原稿を原稿台にセットする。



🗸 チェック

- ●読み取る面を、下に向ける
- 原稿位置合わせマーク(ビ)に合わ せてセットする

❷原稿台カバーを閉じる。

3 ホーム画面で 급 [ファクス]を選ぶ。

必要に応じて、読取画質、読取濃度、
 ADF 両面読取設定を設定する。



以下から選べます [標準]:文字だけの原稿に適しています [ファイン]:細かい文字の原稿に適しています [ファイン EX]:詳細なイラストや細かい文字の入った 原稿に適しています [写真]:写真の原稿に適しています



[薄く] [標準] [濃く] から選べます

ADF両面読取設定

[片面読取] [両面読取] から選べます

5 ファクス/電話番号入力欄を選ぶ。

電話優先	09/28 11:54
€る番号を入力) <u> </u>
🕒 電話帳	ピ リダイヤル
× A 🖓	書機能一覧
状況:待機中	

6 送信先のファクス/電話番号を入力する。



(A) 留って入りにさより
 (B)"P"(ポーズ)を入力できます
 (C) 入力した番号を削除できます
 (D) スペースを入力できます
 (E) 入力を完了し、ファクス待機画面に戻ります

7 カラーでファクスを送信する場合はカ ラーボタンを押し、白黒でファクスを送 信する場合はモノクロボタンを押す。

● 原稿の読み取りが開始されます。

▶▶▶ 重要

- カラー送信は送信先のファクス機がカラーに対応しているときのみ有効になります。
- 読み取り中は原稿台カバーを開かないでください。

8 送信を開始する。

ADF(自動原稿給紙装置)に原稿をセットした場合

読み取りを終了した原稿から、自動的に送信 を開始します。

原稿台に原稿をセットした場合

原稿の読み取りが終了するごとに、次の原稿 をセットするかを確認する画面が表示されま す。

1 枚の原稿のみを送信するときは、[このま ま送信]を選ぶと送信を開始します。 原稿が複数枚の場合は、メッセージに従って 次の原稿をセットしてから[読取開始]を選 びます。すべての原稿を読み取ったあと[こ のまま送信]を選ぶと送信が始まります。

ファクスを受信する

■ ファクス受信の準備をする

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 用紙をセットする。(◆P.20)
 普通紙をセットします。
- 🤰 ホーム画面で 🔚 [ファクス]を選ぶ。
- 4 セットした用紙に合わせて、用紙の設定 を変更する。

 ● [機能一覧] → [ファクス用紙設定] の順
 に選んで設定してください。

これで、ファクスを受信するための準備は完了で す。

ファクスを受信すると、セットした用紙に自動的 に印刷されます。

ファクスする(GX7030)

■ ファクスを受信する

ファクスが送られてきたときの受信の操作手順 は、設定されている受信モードによって異なりま す。

[電話優先モード] で [自動受信切換:しない] [親切受信:する] が設定されている場合

電話機の呼び出し音が鳴る。



2 受話器を上げて「ポーポー」音が聞こえたあと、無音が5秒以上続いたら、受話器を置く。



3 ファクスが受信される。



- [ファクス専用モード] が設定されている場合
- 自動的にファクスが受信される。



>>> 参考

- ●受信モードを変更する場合は、オンラインマニュアル の「受信モードを設定する」を参照してください。
 - ➡「オンラインマニュアルの開きかた」(●P.18)
- ●受信したファクスは自動で印刷されますが、以下の場合、印刷されません。
 - [ファクス設定]の[自動印刷設定]で[受信原稿]を[印刷しない]に設定しているとき:
 お好みのタイミングで印刷してください。
 (*P.35)
 - ●プリンターにエラーが発生しているとき: [ファクス設定]の[自動印刷設定]で[受信原稿]を[印刷する]に設定していても、プリンターにエラーが発生していると、受信したファクスは印刷されません。
 - 印刷するのに十分なインクが残っていないとき インクを補充してください。(*P.37)
 - 用紙がなくなったとき

用紙をセットしてタッチスクリーンに表示され ている [OK] を選んでください。

- [ファクス用紙設定]の[用紙サイズ]で設定したサイズと異なるサイズの用紙がセットされているとき(*P33)

[用紙サイズ] で設定したサイズと同じサイズの 用紙をセットし、タッチスクリーンに表示され ている [OK] を選んでください。

- エラーが解消されると、プリンターのメモリー に保存されたファクスは自動的に印刷されます。
- ストップボタンを押して、受信したファクスの
 印刷を中止したとき:

ホームボタンを押してから、再度[ファクス] を選んでファクス待機画面を表示すると、中止 したファクスが印刷されます。

受信したファクスがプリンターのメモリーに保存されているとき、ファクスメモリーランプが点灯または点滅します。
受信したファクスをあとから印刷 する (メモリー受信)

ご利用開始時の設定では、ファクスを受信すると 自動的に印刷されます。自動で印刷しない設定に して、あとから印刷することもできます。

▶▶▶ 重要

- プリンターのメモリーにファクスが保存されているときに電源プラグを抜くと、保存されているファクスはすべて消去されます。次回電源を入れると確認画面が表示されますので、[OK]を選んでください。消去されたファクスの一覧(メモリークリアリスト)が印刷されます。
- 印刷しないまま受信を続けると、プリンターのメモリーがいっぱいになりエラーになります。 プリンターのメモリーに保存されているファクスは、 定期的に印刷するか、プリンターのメモリー以外の場所への保存などを行い、プリンターのメモリーから削除してください。

>>>> 参考

プリンターのメモリーに保存されたファクスは、USB フ ラッシュメモリーに保存することもできます。詳しくは、 オンラインマニュアルの「受信したファクスを USB フ ラッシュメモリーに自動保存する」を参照してください。 →「オンラインマニュアルの開きかた」(◆P.18)

■ 自動的に印刷しない設定にする

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- ホーム画面で 🌺 (セットアップ)を選ぶ。
- 3 [本体設定] → [ファクス設定] → [自 動印刷設定] の順に選ぶ。
- 4 [受信原稿] → [印刷しない] の順に選ぶ。

メモリーに保存されているファクスを印 刷する

ファクスを指定して印刷したり、保存されている すべての受信ファクスを一括で印刷したりするこ ともできます。

>>>> 参考

ファクスを指定して印刷する場合は、ファクスの受付番 号が記載されている原稿リストをあらかじめ印刷すると 便利です。

プリンターの電源が入っていることを確認する。

- 2 用紙をセットする。(◆P.20)
 普通紙をセットします。
- 🤰 ホーム画面で 📠 [ファクス] を選ぶ。
- 4 [機能一覧] → [メモリー照会] の順に 選ぶ。

			送受信した日 時とファクス /電話番号
	原稿リン		受付番号
09/28 01234	3 13:27 156789		送受信したと
09/28 12345	3 13:29 567890	0002	きの色 白黒ファクス
09/28 01234 原稿	3 13:30 156789 高リスト印刷	0003 カラー 一括処理	の場合は何も 表示されませ ん



ファクスする(GX7030)

5 印刷メニューを選ぶ。

原稿リストを印刷したいとき

[原稿リスト印刷]を選びます。 印刷確認画面で[はい]を選ぶと、印刷が開始します。 原稿リストに印字されている受付番号は、 0001~4999が送信ファクスを、5001~ 9999が受信ファクスを表します。

印刷する原稿を指定したいとき

[原稿リスト] 画面で印刷したいファクスを 選んでから、[指定原稿を印刷]を選びます。 そのあと、先頭ページのみを印刷するかを確 認する画面が表示されます。

[はい]を選ぶと、最初のページのみが印刷 されます。ファクスはプリンターのメモリー に保存されたままです。

[いいえ]を選ぶと、すべてのページが印刷 されます。印刷が終了したあと、印刷したファ クスをプリンターのメモリーから削除するか を確認する画面が表示されます。

プリンターのメモリーに保存されているすべての受信ファクスを印刷したいとき

[一括処理]を選んでから、[受信原稿を一括 印刷]を選びます。

印刷確認画面で[はい]を選ぶと、印刷が開 始します。

受付番号ごとに印刷が終了すると、すべての ファクスをプリンターのメモリーから削除す るかを確認する画面が表示されます。

[はい]を選ぶと、ファクスは削除されます。

メモリーに保存されているファクスを削除する

ファクスを指定して削除したり、保存されている すべてのファクスを一括で削除したりすることも できます。

>>>> 参考

ファクスを指定して削除する場合は、ファクスの受付番 号が記載されている原稿リストをあらかじめ印刷すると 便利です。

プリンターの電源が入っていることを確認する。

- 2 ホーム画面で 급 [ファクス]を選ぶ。
- 3 [機能一覧] → [メモリー照会] の順に 選ぶ。

				送受信した日時とファクス
	原稿	ミリスト		/電話番号
09/20 01234	8 13:27 456789		0001 カラー	受付番号 送受信したと
09/28 1234	8 13:29 567890		0002	きの色 白黒ファクス
09/20 01234 原和	8 13:30 456789 高JJスト印刷		0003 カラー 処理	の場合は何も 表示されませ ん

4 削除メニューを選ぶ。

原稿リストを印刷したいとき

[原稿リスト印刷]を選びます。 印刷確認画面で[はい]を選ぶと、印刷が開 始します。 原稿リストに印字されている受付番号は、 0001 ~ 4999 が送信ファクスを、5001 ~ 9999 が受信ファクスを表します。

削除する原稿を指定したいとき

[原稿リスト] 画面で削除したいファクスを 選んでから、[指定原稿を削除] を選びます。 確認画面で [はい] を選ぶと、指定したファ クスが削除されます。

プリンターのメモリーに保存されているすべての原稿を削除したいとき

[一括処理]を選んでから、[すべての原稿を 一括削除]を選びます。確認画面で[はい] を選ぶと、すべてのファクスが削除されます。

インクを補充するときは

インク残量に関するメッセージがタッチスクリーンに表示されたときは、プリンター 前面にあるインクタンクでインク残量を確認してください。インクがインクタンクの 下限ラインに近づいた場合はインクを補充してください。



▶▶▶ 重要

プリンターを傾けない、立てない、逆さにしない!インクが漏れるおそれがあります。

>>>> 参考

- インク残量に関するメッセージ(またはエラー)が表示されている状態では印刷することはできません。
- ●インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入ったりする場合は、「印刷がかすれるとき/白い線やすじが入るとき/白紙のまま排紙されるとき/異なる色で印刷されるとき/色むらや色すじがあるとき」(◆P.56)を参照してください。

●インクボトルの取り扱い上のご注意については、「インクボトルについてのご注意」(◆P.40)を参照してください。

●本製品で使用できるインクボトルの番号については、裏表紙を参照してください。

プリンターの電源が入っていることを確認する。

2 スキャナーユニット / カバーを開く。



>>>> 重要 プリンター内部の金属部分やそのほか

の部分に触れないでください。

3 補充する色のインクタンクカバーを開く。



4 タンクキャップを開く。



5 インクボトルを上向きに持ち、ボトルキャップをゆっ くりひねって取り外す。



6 インクタンクにインクを注入する。

 インクボトルの先端をプリンターの注入口に合わせ、ボト ルをゆっくりと垂直に立ててから押し込みます。

インクが補充されます。



▶▶▶ 重要

インクタンクのタンクキャップは、慎 重に開けてください。タンクキャップ の内側にインクが付着していると、開 けたときにインクが飛び散ることがあ ります。

▶▶▶ 重要

開封時にインクが飛び散る可能性があ りますので、インクボトルを振らない でください。

▶▶▶ 重要

- 各色のインクタンクに対して、確実に、対応する色のインクボトルから インクを充填してください。
- インクタンクにインクが注入されない場合は、インクボトルをゆっくりと抜き差ししてください。

インクが補充されたら、インクボトルを注入口から抜く。
 インクボトルを少し持ち上げ、ゆっくりとボトルを横に倒すようにして注入口から抜きます。

▶▶▶ 重要

- インクボトルをタンクに差したまま にしないでください。
- インクボトルはキャップをしっかり と閉じて、垂直にして保管してくだ さい。

8 インクタンクのタンクキャップを閉じる。
 ● タンクキャップをしっかり差し込みます。



9 インクタンクカバーをしっかり閉じる。



10スキャナーユニット/カバーを閉じる。

スキャナーユニット / カバーをいったん持ち上げてから閉じます。



▲ 指はさみ注意!

参考

タッチスクリーンにエラーメッセージ が表示されている場合は、エラーの対 処をしてください。(◆P.44)

インクボトルについてのご注意

●●●● 重要

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- インクは飲み物ではありません。
- 誤ってなめたり、飲んだりした場合は、口をすすぐか、コップ1、2杯の水を飲み、直ちに医師にご相談ください。また、インクが目に入った場合は、すぐに水で洗い流し、直ちに医師にご相談ください。
- インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、刺激が残る場合は、直ちに医師 にご相談ください。
- ●保管する際は、インクボトルのボトルキャップをしっかりと閉めて、常時立てた状態で保管してください。横に倒すと、 インクが漏れる可能性があります。
- ●インクタンクにインクを補充する際は、インクが周囲に飛び散らないように、十分ご注意ください。
- ●インクが衣服や持ち物に付着した場合、洗っても落ちない可能性があります。
- 当社指定のプリンターにインクを補充する目的以外に使用しないでください。
- 火気の近く、暖房器具の近く、自動車の中など、高温となる場所に放置しないでください。容器が変形してインクが 漏れたり、インクの品質が劣化したりする可能性があります。
- インクボトルに衝撃を与えないでください。インクボトルが破損したり、ボトルキャップが外れたりすることで、インクが漏れる可能性があります。
- ●他の容器に入れ替えないでください。インクの誤飲、誤用の原因となったり、インクの品質が劣化したりする可能性があります。
- ●水で薄めたり、他のインクなどと混ぜたりしないでください。プリンター本体が故障する原因となる可能性があります。
- 開封したインクボトルは、ボトルキャップを外したまま放置しないでください。インクが乾燥し、再度補充したとき にプリンターが正常に動作しない場合があります。
- 最適な印刷品位を得るためには、年に1回程度はインクタンクの上限ラインまでインクを補充することをお勧めしま す。

>>> 参考

黒のみの文章を印刷したり、モノクロ写真を印刷したりするときにも、ブラック以外のインクが使われることがあります。 また、プリンターの性能を維持するために行うクリーニングや強力クリーニングでも、各色のインクが使われます。 インクが少なくなった場合は、速やかにインクを補充してください。

メンテナンスカートリッジを交換するときは

メンテナンスカートリッジに関する警告やエラーが発生すると、タッチスクリーンにエラーメッセージを表示してお知らせします。エラーメッセージの内容を確認してから、エラーの対処をしてください。(< P.44)

▶▶▶ 重要

- メンテナンスカートリッジが満杯に近づいたことを知らせるメッセージが表示された場合は、速やかに新しいメンテナンスカートリッジをご用意ください。満杯になるとエラーメッセージが表示され、新しいメンテナンスカートリッジに交換するまで本製品の動作が停止します。
- メンテナンスカートリッジの端子や開口部には触れないでください。



>>> 参考

メンテナンスカートリッジをご購入の際は、以下の型番のものをご指定ください。 メンテナンスカートリッジ MC-G01

新しいメンテナンスカートリッジを準備する。
 パッケージからメンテナンスカートリッジ本体と付属のビニール袋を取り出してください。

2 メンテナンスカバーのコインビスを外す。





- 3 メンテナンスカバーを取り外す。

 メンテナンスカバーの穴に指をかけ、左側にスライドしてから外します。
- 4 メンテナンスカートリッジを引き出す。



▶▶▶ 重要

- 取り外したメンテナンスカートリッジは、机などの上に置いたり、落としたりしないようにご注意ください。底面の汚れが付着したり、中のインクが飛び散る場合があります。
- 取り外したメンテナンスカートリッジは、上下逆さにしないでください。 インクが漏れる場合があります。
- 使用済みのものは、速やかに新しい メンテナンスカートリッジに付属し ているビニール袋に入れ、インクが 漏れないように、袋の口を縛るなど して密封してください。



- インクなどが付着する場合があるため、本体の内部に手を入れないでください。
- 取り外したメンテナンスカートリッジは、必ず法令や地域、自治体の条例、指示に従って処分してください。事業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。



画面にエラーメッセージ (サポート番号)が表示されたときは

「用紙がつまった」、「インクがなくなった」などのトラブルが発生すると、プリンターの画面やパソコンに メッセージやサポート番号^{*}が表示されます。下表から該当のサポート番号を見つけ、対処してください。 *トラブルの内容によっては表示されない場合もあります。

>>>> 参考

下表にない場合は、オンラインマニュアルの「エラーのサポート番号一覧」を参照してください。(*P.18)





電源プラグを抜く前に GX7030

ファクスの送受信中やメモリー受信中、未送信のファクスがプリンターのメモリーに保存されている場合 は電源を切ることができません。

ファクスの受信または送信が完了していることを確認してから電源を切ってください。このとき電源プラ グを抜かないでください。

電源プラグを抜くと、プリンターのメモリーに保存されているファクスはすべて消去されます。

サポート番号	原因/対処方法
1300	後トレイから印刷しているときに、用紙がつまりました。 「用紙がつまったときは」(◆P.49)を参照して、つまった用紙を取り除いてください。
	電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に GX7030」(◆P.44)を参照してください。
1303	カセットから印刷しているときに、用紙がつまりました。 「用紙がつまったときは」(◆P.49)を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 つまった用紙を取り除いたら、用紙を正しくカセットにセットしてください。「カセットにセットする(普 通紙)」(◆P.21)を参照してください。
	▶ 里安 [GX7030] 電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に [GX7030] (←P.44) を参照してください。

サポー <u>ト番号</u>	
1304	自動両面印刷をしているときに、用紙がつまりました。 「用紙がつまったときは」(◆P.49)を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 つまった用紙を取り除いたら、用紙を正しくセットしてください。「用紙をセットする」(◆P.20)を参 照してください。 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
1313	印刷済みの用紙が引き込まれて、つまりました。 「用紙がつまったときは」(◆P.49)を参照して、つまった用紙を取り除いてください。 ▶▶▶ 重要 GX7030 電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に GX7030」(◆P.44)を参照してください。
1401 1403 1405 140B 147D	プリントヘッドが故障している可能性があります。 プリンターの電源をいったん切り、電源を入れ直してください。 それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相 談センターに修理をご依頼ください。「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。 ● 重要 ● GX7030 電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に GX7030」(◆P.44)を参照してください。 ● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。
1434	プリントヘッドが故障している可能性があります。 プリンターの電源をいったん切り、電源を入れ直してください。 それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相 談センターに修理をご依頼ください。「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。 ● GX7030 電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に「GX7030」(◆P.44)を参照してください。 ● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。
147C	プリントヘッドを正しく認識できません。 プリントヘッドを正しく装着してください。
1496	メンテナンスカートリッジが認識できません。 メンテナンスカートリッジが正しく取り付けられていないか、プリンターがサポートできないメンテナ ンスカートリッジが取り付けられています。 メンテナンスカートリッジをいったん取り外し、正しく取り付け直してください。 メンテナンスカートリッジの取り外しと取り付けの手順は、「メンテナンスカートリッジを交換すると きは」(◆P.41)を参照してください。
1643	インク残量が、インクタンクに示された下限ラインの位置に達した可能性があります。 インク残量が下限ラインの位置より少ない状態で印刷を継続すると、印刷可能な状態に戻すためにイン クを大量に消費する可能性がありますので、継続できません。 印刷を再開するには、対応する色のインクをシングルドットの位置より上まで補充してください。 上限ラインの位置まで補充すると、インク残量検知の精度が向上します。
1723	メンテナンスカートリッジが取り付けられていません。 メンテナンスカートリッジを取り付けてください。 メンテナンスカートリッジを取り付ける手順は、「メンテナンスカートリッジを交換するときは」 (◆P.41)を参照してください。

サポート番号	原因/対処方法
1724	現在取り付けられているメンテナンスカートリッジは使用できません。 このブリンターでは、他のプリンターに装着したことがあるメンテナンスカートリッジを使用できません。 新しいメンテナンスカートリッジと交換してください。 「メンテナンスカートリッジを交換するときは」(◆P.41)を参照してください。
1725	メンテナンスカートリッジが認識できません。 メンテナンスカートリッジが正しく取り付けられていないか、プリンターがサポートできないメンテナ ンスカートリッジが取り付けられています。 メンテナンスカートリッジをいったん取り外し、正しく取り付け直してください。 メンテナンスカートリッジの取り外しと取り付けの手順は、「メンテナンスカートリッジを交換すると きは」(◆P.41)を参照してください。
1726	 メンテナンスカートリッジが満杯になりました。 メンテナンスカートリッジを交換してください。 「メンテナンスカートリッジを交換するときは」(◆P.41)を参照してください。 >>>> 参考 お使いの環境により、メンテナンスカートリッジが満杯になる時期(状態)は異なります。 本エラーが発生した場合は、かならずメンテナンスカートリッジを交換してください。
1727	メンテナンスカートリッジが満杯に近づきました。 メンテナンスカートリッジが満杯になると印刷ができなくなります。 プリンターの [OK] をタップしてエラーを解除したあと、新しいメンテナンスカートリッジを準備して ください。 メンテナンスカートリッジについては、「メンテナンスカートリッジを交換するときは」(◆P.41)を参 照してください。
1890	プリントヘッドホルダーを固定している輸送用テープや固定部材が取り付けられたままになっている可 能性があります。 スキャナーユニット/カバーを開き、プリントヘッドホルダーを固定している輸送用テープや固定部材 が取り付けられたままになっていないか確認してください。 それらが取り付けられたままになっている場合は、取り除いてから、スキャナーユニット/カバーを閉 じてください。 はじめてプリンターをセットアップする場合は、「2 保護材を外す」(◆P.10)を参照してください。

サポート番号	原因/対処方法
5100	 プリンタートラブルが発生しました。 印刷中の場合は、プリンターのストップボタンを押して印刷を中止したあと、プリンターの電源を切ってください。 プリントへッドホルダーの固定部材やつまった用紙など、プリントヘッドホルダーの動きを妨げているものがないか プリントヘッドホルダーの動きを妨げているものがあれば、取り除いてください。 アリントヘッドホルダーの動きを妨げているものを取り除くときは、透明のフィルム、白い帯状の部品、チューブに触れないよう、十分注意してください。「内部で用紙がつまったとき」(◆P49)を参照してください。 用紙や手が触れて部品が汚れたり傷ついたりすると、故障の原因になります。 最後に、プリンターの電源を入れ直してください。 それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。 「GX7030」電源ブラグを抜くときは、「電源ブラグを抜く前に「GX7030」(◆P.44)を参照してください。 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。
5200	 プリンタートラブルが発生しました。 プリンターの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 約 10 分ほど待ったあと、プリンターの電源を入れ直してみてください。 全ての色のインクがシングルドット以上あることを確認し、インクシステムリフレッシュを行ってください。 「インクシステムリフレッシュをする」(◆P.59)を参照してください。 それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。 ● 「GX7030 電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に GX7030」(◆P.44)を参照してください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。
5C30	 修理の依頼が必要なエラーが発生しました。 プリンターの電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。 ● 「飯X7030」電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に「GX7030」(◆P.44)を参照してください。 ● 「の知道の名にの、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。

. . .

.

 . .

サポート番号	原因/対処方法
6A80 6A81 6A83 6A84	 プリンタートラブルが発生しました。 搬送ユニット付近で用紙がつまっている可能性があります。 「用紙がつまったときは」(◆P.49)を参照して、搬送ユニットの内部を確認してください。 それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相 談センターに修理をご依頼ください。「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。 ● 「GX7030 電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に GX7030」(◆P.44)を参照してください。 ● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ● 修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。
7500	修理の依頼が必要なエラーが発生しました。 プリンターの零酒を切ってから、零酒プラグをコンセントから抜いてください
7700	- フランターの電源を切ってから、電源フランをコンセントから扱いこくにさい。 - キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼く
7800	ださい。「修理に関するご案内」(←P.65)を参照してください。
	//// 里安 ● GX7030 電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に GX7030」(◆P.44)を参照してください。
	● インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。
	●修理でノリンダーを移送するときは、 修理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。
サポート番号	プリンタートラブルが発生しました 。 プリンターの電源を切ってから、電源プラグをコンヤントから抜いてください。
Ť	プリンターの電源を入れ直してみてください。
	それでも回復しない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相
	設ビノツーに修理をご悩根へにさい。 修理に関するご条内」(▼P.05)を参照してください。 ▶▶▶ 重要
	● GX7030 電源プラグを抜くときは、「電源プラグを抜く前に GX7030」(◆P.44)を参照してください。
	●インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運ぶときは水平を保ってください。 ●修理でプリンターを移送するときは、「修理に関するご案内」(◆P65)を参照してください。
╈╬┈┍╈┍	
	オフライフィーユアルの「エフーのリホート街亏一見」を参照してくたさい。 オフライフィニュアル の開きかた」(◆P.18)を参照してください。

サポート番号 **①**: 5011、5012、5040、5050、5051、5207、5400、5700、5C02、6000、6001、6004、6500、6700、 6701、6800、6801、6830、6831、6832、6833、6900、6901、6902、6910、6920、6921、6930、6931、6932、 6933、6936、6937、6938、6939、693A、6940、6941、6942、6943、6944、6945、6946、6D01、9000、9500、 B506、B508、B509、C000

サポート番号 ②: 1000、1003、1007、1008、1070、1200、1262、1309、1310、1369、136A、15A1、15A2、1871、 1872、1873、2001、2002、2110、2111、2112、2113、2114、2121、2122、2123、21F0、2200、2500、2700、 2801、2802、2803、2805、3252、3402、3403、3404、3405、3406、3407、3408、340D、340E、3410、3411、 3412、3413、3414、3415、3416、3417、3418、3419、3420、3421、3422、3423、3424、3425、3438、3439、 3440、3441、3442、3443、3444、3445、3446、3447、4103、4104、495A

用紙がつまったときは

つまった用紙が外から見えているとき

後トレイと排紙口を確認し、引き出しやすい方から用紙を取 り出します。

1 用紙を両手でしっかりと持つ。

2 紙が破れないように、ゆっくりと引き抜く。

3 用紙をセットし直して、印刷を再開する。 つまった用紙が外から見えないとき プリンターの内部で用紙がつまっています。「内部で用紙が つまったとき」(●P.49)、「背面で用紙がつまったとき」 (●P.52)を参照して、用紙を取り出します。

カセットの給紙口に用紙が見えるとき

カセットを引き出し、両手でつまった用紙をゆっくりと引き抜いてください。 その後、用紙を正しくカセットにセットします。(◆P.21)











GX7030 重要

ファクスの送受信中やメモリー受信中、未送信のファク スがプリンターのメモリーに保存されている場合は、電 源を切ることができません。ファクスの受信または送信 が完了していることを確認してから電源を切ってください。

電源プラグを抜くと、プリンターのメモリーに保存され ているファクスはすべて消去されます。電源プラグを 抜くときは、必要なファクスを送信または印刷するか、 USB フラッシュメモリーに保存するか、パソコンの共有 フォルダーに転送してください。

- ストップボタンを押して、印刷を中止する。
- プリンターの電源ボタンを押して、電源 を切る。

4 スキャナーユニット / カバーを開く。



▶▶▶ 重要

白い帯状の部品や、チューブに触れないでください。用紙や手が触れて部品が汚れたり傷ついたり すると、故障の原因になります。



- 5 つまった用紙を取り除く。
 ①プリントヘッドホルダーの上部をしっかり
 - とつかみ、動かしやすい方向にゆっくりと スライドさせ、右端または左端に寄せる。



2用紙が丸まっている・くしゃくしゃになっているときは、用紙を引き出す。



▶▶▶ 重要: つまった用紙が見当たらない

プリンター背面の内部で用紙がつまっていることがあります。「背面で用紙がつまったとき」 (◆P.52)を参照して、つまった用紙を取り除いてください。

⑤用紙を両手でしっかりとつかみ、破れない ようにゆっくりと引き抜く。





6 つまった用紙をすべて取り除いたことを 確認し、紙片があったら取り除く。



- 7 スキャナーユニット / カバーをゆっくり 閉じる。
- 8 電源プラグをコンセントに差し、電源を 入れ、もう一度印刷をやり直す。

参考 参考

- 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認してください。
- ●紙づまりに関するメッセージが再度表示されたときは、プリンター内部に紙片が残っている可能性があります。もう一度、プリンター内部に紙片が残っていないか確認してください。それでも解決しない場合は、「背面で用紙がつまったとき」(◆P.52)も参照してください。

■小さいサイズの用紙がつまったとき

L 判、はがき、KG サイズなど、小さいサイズの用 紙がプリンター内部でつまった場合は、以下の手 順でつまった用紙を取り除きます。

▶▶▶ 重要

- L判、はがき、KG サイズなど、小さいサイズの用紙は、 横向きにセットしないでください。紙づまりの原因と なります。
- L 判より短い長さの用紙には印刷できません。
- L 判サイズ以上の用紙を1枚、後トレイ にセットする。(●P.20)
 - 縦向きにセットします (1)。
 - 用紙ガイドを用紙の端に合わせます(2)。



 プリンターの電源ボタンを押して、電源 を切る。

3 プリンターの電源を入れる。

- セットした用紙が給紙され、つまった用紙 を押し出しながら排紙されます。
- 上記の対処を数回行っても、つまった用紙 が排紙されなかった場合は、手順4を行い ます。

- 4 後トレイからの給紙ローラークリーニン グを行う。(▼P.60)
 - 給紙ローラークリーニングに使用した用紙 とともに、つまった用紙が排出されます。
 - もう一度印刷をやり直してください。

>>>> 参考

- 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認してください。
- 紙づまりに関するメッセージが再度表示された ときは、プリンター内部に紙片が残っている可 能性があります。もう一度、プリンター内部に 紙片が残っていないか確認してください。

それでもなお改善されないときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、も しくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依 頼ください。→「修理に関するご案内」(◆P.65)

>>>> 重要

インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運 ぶときは水平を保ってください。

■ 背面で用紙がつまったとき



背面カバーを開いてつまった用紙を取り除きま す。

● 重要 GX7030

ファクスの送受信中やメモリー受信中、未送信のファク スがプリンターのメモリーに保存されている場合は、電 源を切ることができません。ファクスの受信または送信 が完了していることを確認してから電源を切ってくださ い。

電源プラグを抜くと、プリンターのメモリーに保存され ているファクスはすべて消去されます。電源プラグを 抜くときは、必要なファクスを送信または印刷するか、 USB フラッシュメモリーに保存するか、パソコンの共有 フォルダーに転送してください。

1 ストップボタンを押して、印刷を中止する。

>>> 参考

印刷中のデータはプリンターから消去されます。 用紙のつまりを解消した後に、もう一度印刷をや り直してください。

- プリンターの電源ボタンを押して、電源 を切る。
- 3 電源プラグをコンセントから抜く。



- 5 背面カバーを取り外す。
 - 背面カバーのレバーをつまんで、手前に引き出します。



6 用紙をゆっくり引っ張る。



>>>> 参考

- プリンター内部の部品には触れないようにして ください。
- 用紙をゆっくり引っ張っても用紙を取り除けないときは、「つまった用紙を取り除けないとき」 (◆P.53)を参照して、つまった用紙を取り除いてください。

7 背面カバーを取り付ける。

 背面カバーのレバーをつまんで、プリン ター本体にしっかりと押し込みます。





- 8 電源プラグをコンセントに差し、電源を 入れ、もう一度印刷をやり直す。
 - 印刷を開始する前に、排紙トレイを引き出します。

>>>> 参考

- 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認してください。
- 紙づまりに関するメッセージが再度表示されたときは、背面に紙片が残っている可能性があります。もう一度、背面に紙片が残っていないか確認してください。

それでもなお改善されないときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、も しくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依 頼ください。→「修理に関するご案内」(◆P.65)

▶▶▶ 重要

インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運 ぶときは水平を保ってください。

つまった用紙を取り除けないとき

用紙をゆっくり引っ張っても用紙を取り除けない ときは、以下の手順で搬送ユニットカバーを取り 外してつまった用紙を取り除きます。

搬送ユニットカバーを持ち上げてから引き出す。



2 用紙をゆっくり引っ張る。



>>>> 参考 プリンター内部の部品には触れないようにしてく ださい。

- 3 つまった用紙をすべて取り除いたことを 確認し、紙片があったら取り除く。
- 4 部品(●)が立ち上がっている場合は、 手前に倒す。



5 搬送ユニットカバーをゆっくりと奥まで 差し込んでから下ろす。



「背面で用紙がつまったとき」(*P.52)に戻り、 手順7以降を行ってください。

ADF(自動原稿給紙装置)に原稿がつまったとき

▶▶ 重要

- ADF(自動原稿給紙装置)に原稿がつまっているときは、原稿台カバーを開かないでください。つまった原稿が破れる場合があります。
- ADF(自動原稿給紙装置)の原稿排紙口の中に物が入り込まないようにご注意ください。故障の原因になります。
- GX7030 ファクスの送受信中やメモリー受信中、未送信のファクスがプリンターのメモリーに保存されている場合は、電源を切ることができません。ファクスの受信または送信が完了していることを確認してから電源を切ってください。 電源プラグを抜くと、プリンターのメモリーに保存されているファクスはすべて消去されます。電源プラグを抜くと、ロリンターのメモリーに保存されているファクスはすべて消去されます。電源プラグを抜くときは、必要なファクスを送信または印刷するか、USB フラッシュメモリーに保存するか、パソコンの共有フォルダーに転送してください。
- 印刷途中の場合は、ストップボタンを押す。
- プリンターの電源ボタンを押して、電源 を切る。
- 3 つまっている原稿以外の原稿を ADF(自動原稿給紙装置)から取り除く。
- 4 原稿フィーダーカバーをゆっくりと開く。



- 5 つまった原稿を取り除く。
 - ADF の上側からつまった原稿をつかめる 場合は、しっかりとつかみ、ゆっくりと引 き抜く。



②ADFの上側からつまった原稿をつかめない場合は、原稿トレイを閉じた後、原稿排紙口からゆっくりと引き抜く。



●ADFの上側や原稿排紙口から取り除けない場合は、原稿台カバーを開き、ADFの裏側から、つまった原稿をゆっくりと引き抜く。



6 原稿フィーダーカバーを閉じ、プリン ターの電源を入れる。

 エラーを解除後、再度同じ原稿を読み込む 場合は、最初の原稿から読み込み直してく ださい。

原稿が引き抜けない、紙片が取り除けない、 原稿づまりエラーが解除されないときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。→「修理に関するご案内」(◆P.65)

▶▶▶ 重要

インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運 ぶときは水平を保ってください。

>>>> 参考

用紙の種類やご使用の環境(高温・多湿や低温・低湿の 場合)によっては、正常に紙送りできない場合がありま す。

この場合は、セットする枚数を最大積載可能枚数の約半 分に減らしてください。

それでも原稿がつまる場合は原稿台をご使用ください。

印刷結果に満足できないときは

印刷がかすれるとき/白い線やすじが入るとき/白紙のまま排紙されるとき/異なる色で印刷されるとき/色むらや色すじがあるとき



上図のように、印刷がかすれたり、画像に白い線やすじが入る場合、白紙のまま排出されたり、異なる 色味で印刷される場合、または画像に色むらや色すじが発生する場合は、まず下のステップを実施して ください。それでも改善されない場合は、指示に従って操作してください。

ステップ1 インクを補充する (*P.37)

インク残量が下限ラインよりも少ない場合は、対応する色のインクを補充して、次のス テップに進みます。



ステップ 2 ノズルチェックパターンを印刷する (◆P.58) 正しく印刷されていない場合は、次のステップに進みます。

ステップ3 プリントヘッドをクリーニングする (◆P.58)

ヘッドクリーニングを2回行っても改善されない場合は、次のステップに進みます。

ステップ4 プリントヘッドを強力クリーニングする (*****P.59)

改善されない場合は、電源を切ってから電源プラグを抜かずに 24 時間以上経過したあとに、再度強 カクリーニングを行います。それでも改善されない場合は、次のステップに進みます。

ステップ 5 インクシステムリフレッシュを行う (*****P.59)

それでも改善されない場合は、キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。「修理に関するご案内」(◆P.65)

■ 罫線がずれるとき

右図のように、文字や罫線が二重になったり、ずれが生じる場合は、まず下のチェック項目を調べてください。それでも改善されない場合は、指示に従って操作して ください。



チェック1 設定されている用紙サイズ/種類、印刷品質は適切ですか?

タッチスクリーンやプリンタードライバーで設定した用紙サイズ/種類、印刷品質に合った用紙を セットしてください。

チェック2 印刷品質の設定を上げて印刷してみましたか?

タッチスクリーンやプリンタードライバーで印刷品質の設定を上げると、印刷結果が改善される場合 があります。

それでも改善されない場合は、プリントヘッド位置を調整してください。

プリントヘッド位置を調整する

プリントヘッド位置調整をすると、印刷のずれや色むら・色すじが改善されます。

>>>> 参考

インク残量が少ないとプリントヘッド位置調整シートを正しく印刷できませんので、少ない場合はインクを補充してください。(◆P.37)

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 カセット1に用紙をセットする。(●P.21)
 A4 サイズの普通紙を1枚セットします。
- 3 ホーム画面から、 🕸 (セットアップ) → 🚺 [メンテナンス] の順に選ぶ。
- 4 [ヘッド位置調整-自動] → [はい] の順に選ぶ。
 - プリントヘッド位置調整シートが印刷され、プリントヘッド位置が自動的に調整されます。

▶▶▶ 重要

タッチスクリーンにエラーメッセージが表示された場合は、[OK] を選んでエラーを解除し、必要な対処をしてください。(◆P.44)

>>>> 参考

- ●上記の操作をしてもなお印刷結果が思わしくないときは、手動でプリントヘッド位置の調整をしてください。詳しくは、オンラインマニュアルの「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照してください。⇒「オンラインマニュアルの開きかた」(◆P.18)
- 手順 3 の後、 [メンテナンス] → [ヘッド調整値を印刷] の順に選ぶと、現在の調整値を印刷して調整することができます。

① ノズルチェックパターンを印刷する

ノズルチェックパターン(◆P.69)を印刷してノ ズルが目づまりしているかどうかを確認します。 目づまりしている場合はヘッドクリーニングを行 います。

>>> 参考

インク残量が少ないとノズルチェックパターンを正しく 印刷できませんので、少ない場合はインクを補充してく ださい。(◆P.37)

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 カセットに用紙をセットする。
 (←P.21)
 A4 サイズの普通紙を1枚セットします。
- 3 ホーム画面から、☆(セットアップ)→ 【【メンテナンス】の順に選ぶ。
- 4 [ノズルチェックパターン印刷]→[はい]の順に選ぶ。
 - ノズルチェックパターンが印刷され、タッ チスクリーンに2つのパターン確認画面が 表示されます。

2 ノズルチェックパターンを確認する

印刷されたノズルチェックパターンを見て、ノズ ルが目づまりしているかどうかを確認します。

 「ノズルチェックパターンの見かた」 (◆P.69)を参照して、つぎの操作をする。

すべての項目が A の場合

ノズルは目づまりしていません。 [すべて A] を選んで終了です。

ひとつでも В がある場合

ノズルは目づまりしています。[B がある] を選んで、「ヘッドクリーニングをする」 (**・**P.58) に進みます。

メンテナンスカートリッジについて

ヘッドクリーニング、強力クリーニング、インク システムリフレッシュを行うとき、メンテナンス カートリッジの空き容量が少ないと実行できません。 タッチスクリーンにメッセージが表示された場合 は、「メンテナンスカートリッジを交換するとき

は」(◆P.41)を参照して新しいメンテナンスカー トリッジに交換してください。

③ ヘッドクリーニングをする

ヘッドクリーニングをすると、ノズルの目づまり が解消され、プリントヘッドが良好な状態になり ます。クリーニングはインクを消耗しますので、 必要なときのみ行ってください。

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 カセットに用紙をセットする。 (*P.21)
 - A4 サイズの普通紙を 1 枚セットします。
- 3 ホーム画面から、☆(セットアップ)→ 【【メンテナンス】の順に選ぶ。
- 4 [クリーニング] → [はい] の順に選ぶ。
 - ヘッドクリーニングが始まります。終了ま で約1~2分かかりますが、この間、ほか の操作はしないでください。
 - ノズルチェックパターン印刷の確認画面が 表示されます。
- 5 「ノズルチェックパターンを印刷する」 (◆P.58)の操作をする。
- 「ノズルチェックパターンを確認する」 (◆P.58)の操作をする。
 - ヘッドクリーニングを2回繰り返しても改善されないときは、「強力クリーニングをする」(*P.59)に進みます。

④ 強力クリーニングをする

ヘッドクリーニングをしても状況が改善されない ときは、強力クリーニングを行ってください。ク リーニングはインクを消耗しますので、必要なと きのみ行ってください。

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 カセットに用紙をセットする。
 (◆P.21)
 A4 サイズの普通紙を1枚セットします。
- 3 ホーム画面から、☆(セットアップ)→ 【】[メンテナンス]の順に選ぶ。
- 4 [強力クリーニング] → [はい] の順に 選ぶ。
 - 強力クリーニングが始まります。終了まで 約2分かかりますが、この間、ほかの操作 はしないでください。
 - ノズルチェックパターン印刷の確認画面が 表示されます。
- 5 「ノズルチェックパターンを印刷する」 (←P.58)の操作をする。
- 6 「ノズルチェックパターンを確認する」 (▼P.58)の操作をする。
 - 特定の色だけが印刷されない場合は、該当 するインクを補充します(*P.37)。

それでもなお改善されないときは

いったん電源を切り、24 時間以上経過した後、再度、強力クリーニングを行います。それでも改善されない場合は、インクシステムリフレッシュを行ってください。(◆P.59)

インクシステムリフレッシュは非常に多くのイン クを消費します。

頻繁に行うと、インクが早く消費されます。必要 な場合のみ行ってください。

▶▶▶ 重要

- インクが不足した状態でインクシステムリフレッシュ を行うと、故障の原因になる可能性があります。
- インクシステムリフレッシュを行う前に、インク残量 を確認してください。インク残量がシングルドットの 位置より少ない場合は、対応する色のインクを補充し てください。



- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 ホーム画面から、☆(セットアップ)→ 【【メンテナンス】の順に選ぶ。
- 3 【インクシステムリフレッシュ】を選ぶ。
- 4 インクシステムリフレッシュを行うイン クを選ぶ。
 - [全色一括]、[カラー]、[BK] から選びます。
- 5 表示されるメッセージを確認し、[OK] を選ぶ。
- 6 表示されるメッセージを確認して[はい] を選ぶ。

次のページにつづく

7 表示されるメッセージを確認して[はい] を選ぶ。

インクシステムリフレッシュが始まります。終了まで約7分かかりますが、この間、
 ほかの操作はしないでください。

それでもなお改善されないときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。→「修理に関するご案内」(◆P.65)

▶▶▶ 重要

インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運 ぶときは水平を保ってください。

用紙がうまく送られないときは

給紙ローラーに紙粉や汚れが付着している可能性 がありますので、給紙ローラーのクリーニングを 行います。

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 ホーム画面から、☆(セットアップ)→ 【【メンテナンス】の順に選ぶ。
- 3 [給紙ローラークリーニング] → [はい] の順に選ぶ。
- 4 クリーニングする給紙ローラーを選ぶ。
- 5 セットされている用紙を取り除く。
 手順4で選んだ給紙箇所にセットされている用紙を取り除きます。
- 6 [OK] を選ぶ。
 給紙ローラーが回転し、用紙を使用しない クリーニングが開始されます。

7 給紙ローラーが停止したことを確認した ら、用紙をセットする。(◆P.20)

 ● 手順4 で選んだ給紙箇所に A4 サイズの普 通紙を3枚セットします。

8 [OK] を選ぶ。

- 用紙を使ったクリーニングが開始されます。用紙が排出されると、クリーニングが 終了します。
- 9 クリーニング終了のメッセージが表示されたら、[OK]を選ぶ。

それでもなお改善されないときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、も しくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依 頼ください。→「修理に関するご案内」(◆P.65)

▶▶▶ 重要

インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運 ぶときは水平を保ってください。

ファクスを送信できないときは (GX7030)

チェック1 電話回線が正しく接続されているか確認してください

モジュラーケーブルを電話回線接続部に、反対側を壁または電話アダプターの差込口に、接続し直してく ださい。

□ (フックキー)を押したときに、プリンターから正常な電話回線の音(ダイヤルトーン)が聞こえない場合は、電話回線に問題があります。電話会社、接続している電話アダプターまたは TA(ターミナルアダプター)のメーカーへお問い合わせください。

チェック2 電話回線の種類(プッシュ回線/ダイヤル回線)が正しく設定されているか確認してください 電話回線が自動で正しく設定されないことがあります。電話回線の種類を確認して設定を手動で変更して ください。

チェック3 [ダイヤルトーン検知]の設定が [する] になっていないか確認してください [ファクス設定]の[ファクスの詳細設定]にある [ダイヤルトーン検知]を [しない] に設定してください。

チェック4 電話帳にファクス/電話番号が正しく登録されているか確認してください ファクス/電話番号が違っていた場合は、電話帳のファクス/電話番号を変更してから、もう一度送信し てください。

チェック5 プリンターのメモリーがいっぱいになっていないか確認してください
 プリンターのメモリーに保存されているファクスを削除してから、もう一度送信してください。
 →「メモリーに保存されているファクスを削除する」(◆P.36)

チェック6 原稿が正しくセットされているか確認してください

ー度原稿を取り出し、原稿台または ADF(自動原稿給紙装置)に正しくセットし直してください。 ➡「ファクスを送信する」(◆P.31)

チェック7 プリンターエラーが発生していないか確認してください

タッチスクリーンにメッセージが表示されているか確認してください。表示されている場合は、内容を確認してください。

➡「画面にエラーメッセージ(サポート番号)が表示されたときは」(●P.44)

ストップボタンを押してエラーメッセージが閉じたときは、ファクスを送信することができます。

詳しくは、オンラインマニュアルの「ファクスを送信できない」を参照してください。 →「オンラインマニュアルの開きかた」(◆P.18)

ファクスを受信できない/ファクスを印刷できない/ [メモリー受信しました] と表示されるときは (GX7030)

■ ファクスを印刷できない/ [メモリー受信しました] と表示されるとき

チェック1 [ファクス用紙設定]の[用紙サイズ]で設定したサイズと異なるサイズの用紙をセットしていないか確認してください [用紙サイズ]で設定したサイズと同じサイズの用紙をセットし、[OK]を選んでください。

チェック2 **用紙がセットされているか確認してください** 用紙をセットし、[OK] を選んでください。

■ ファクスを受信できないと表示されるとき

チェック1 電話回線のモジュラーケーブルが機器接続部に接続されていないか確認してください 電話回線接続部に接続し直してください。

チェック2 適切な受信モードに設定されているか確認してください 受信モードを確認し、ご使用の用途に適した受信モードを設定してください。

チェック3 プリンターのメモリーがいっぱいになっていないか確認してください
 プリンターのメモリーに保存されているファクスを印刷し、プリンターのメモリーから削除してから送信
 元に連絡して、もう一度送信してもらってください。
 →「メモリーに保存されているファクスを印刷する」(◆P.35)

詳しくは、オンラインマニュアルの「ファクスを印刷できない/ [メモリー受信しました] と表示される」 を参照してください。

➡「オンラインマニュアルの開きかた」(◆P.18)

電源が入らないときは

つぎの順番でチェックしてみてください。

電源ボタンを押してみる。

2 電源コードがプリンターにしっかりと接続されていることを確認した上、再度、 電源を入れてみる。

3 電源プラグをコンセントから抜き、2分 以上たってから、再度電源プラグをコン セントに差し、電源ボタンを押してみる。

それでもなお改善されないときは

キヤノンホームページから修理のお申し込み、もしくはキヤノンお客様相談センターに修理をご依頼ください。→「修理に関するご案内」(◆P.65)

>>>> 重要

インクが漏れる恐れがあるため、プリンターを運 ぶときは水平を保ってください。

自動的に電源が切れてしまうとき は

自動的に電源が切れる設定になっている可能性が あります。下記の手順で設定を解除してください。

Windows をご使用の場合は、Canon IJ Printer Assistant Tool (キヤノン・アイジェイ・プリンター・アシスタン ト・ツール)を使って設定することもできます。詳しく は、オンラインマニュアルの「パソコンで設定を変更す る (Windows)」を参照してください。⇒「オンライン マニュアルの開きかた」(◆P.18)

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 ホーム画面から、☆(セットアップ)→
 [ECO] → [電源管理] → [自動電
 源管理を使う]の順に選ぶ。
 表示されたメッセージを確認します。
- 3 [次へ] を選ぶ。
- 4 [自動電源オフ] → [しない] → [OK] の順に選ぶ。

セットアップCD-ROM をパソコン に入れてもセットアップが始まら ないときは (Windows)

次のことを試してみてください。

CD-ROM をいったんパソコンから取り出して再 度セットしてみる。 パソコンを再起動してみる。

それでもアイコンが表示されない場合は、パソコ ンでほかの CD-ROM を表示できるか確認してく ださい。表示できる場合は、セットアップ CD-ROM に異常があります。キヤノンお客様相談セ ンターにお問い合わせください。詳しくは、「修 理に関するご案内」(◆P.65)を参照してください。

セットアップ CD-ROM を使わずに、Web サイトからソフトウェアをインストールすることができます。詳しくは、「6-a パソコンとつなぐ」 (・P.16)を参照してください。

プリンターをご購入時の状態に戻 すときは(設定をリセットする)

- プリンターの電源が入っていることを確認する。
- 2 ホーム画面から、☆(セットアップ)→
 □ [本体設定]→[設定リセット]→[す
 べてリセット]→[OK]→[はい]の
 順に選ぶ。

>>>> 参考

- ●以下の設定は、ご購入時の設定には戻りません。 ●表示言語
 - プリントヘッド位置調整結果
 - GX7030 国または地域の設定
 - GX7030 [使用実績] に記録されているファクス の使用累計
 - [使用実績] に記録されている、コピー、スキャンなどの使用累計
 - SSL/TLS(暗号通信)設定の CSR(証明書署名要 求)の生成状態
- ●リセットする項目を個別に選ぶこともできます。[設 定リセット]を選んだ後に、以下の項目から選んでく ださい。
 - Web サービス設定のみ
 - LAN 設定のみ
 - GX7030 電話番号登録のみ
 - ●設定値のみ
 - GX7030 メールアドレス帳登録のみ
 - GX7030 ファクス設定のみ

修理に関するご案内

■本製品の保証期間について

本製品の保証期間は、お買い上げ日から1年間です。 ※保証規定等の詳細はプリンターに同梱しております保証書にてご確認ください。

■本製品の修理について

保証期間中に故障が発生した場合は、プリンターに同梱しております「保証書」の記載内容をご確認の上、 キヤノンWEBサイト(canon.jp/repair)又は、キヤノンお客様相談センター(0570-08-0067)へ電話 で修理をお申し込みください。

※おかけ間違いが大変多くなっております。番号を今一度ご確認の上おかけください。

本製品の修理対応期間は、製造打ち切り後5年間です。一部の機種では弊社の判断により、修理対応とし て同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種と の交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合や、対応OSが変更になることがありま す。修理対応期間の終了予定時期については、製造終了から6か月以内にキヤノンホームページ(canon. jp/support)にてお知らせいたします。修理対応期間終了後は、消耗品の販売を終了させていただくこと がございます。あらかじめご了承ください。

修理依頼時のご注意

本製品を梱包/輸送する場合は、つぎのことにご注意ください。詳細はオンラインマニュアルの「よくあ るご質問 修理に出すときは」を参照してください。

タンクキャップが閉じているか確認する



インクバルブレバーが閉まっているか確認する





本体をビニール袋に入れて密封する



しばるか、または、 テープで留めて密封 してください

底面を下にして、「天地無用」 と「精密機器」のラベルを 貼ってください

■ 製品を快適にご利用いただくために

- 最適な印刷品位を得るためには、年に1回程度はインクタンクの上限ラインまでインクを補充すること をお勧めします。
- インク残量が下限ラインの位置より少ない状態で印刷を継続すると、印刷可能な状態に戻すためにイン クを消費する可能性があり、また、プリンターの故障の原因となる可能性があります。

付録

■ 印刷してはいけないもの

紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その 印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰 せられます(関連法律:刑法第148条、第149条、 第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等)

■ スキャンしてはいけないもの

以下のものを原稿としてスキャンするか、あるい は複製し加工すると、法律により罰せられる場合 がありますのでご注意ください。

著作物など

他人の著作物を権利者に無断で複製などすること は、個人的または家庭内、その他これに準ずる限 られた範囲においての使用を目的とする場合以外 は違法です。また、人物の写真などを複製する場 合、肖像権が問題になることがあります。

通貨、有価証券など

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製す ること、またはその本物と紛らわしい物を作成す ることは法律により罰せられます。

- 紙幣、貨幣、銀行券(外国のものを含む)
- 郵便為替証書
- 株券、社債券
- 定期券、回数券、乗車券
- 国債証券、地方債証券
- 郵便切手、印紙
- 手形、小切手
- ●その他の有価証券

公文書など

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造す ることは法律により罰せられます^{*}。

- 公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書
- 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書
- 役所または公務員の印影、署名または記号
- ●私人の印影または署名

*関係法律:刑法、著作権法、通貨及証券模造取締法、外国二於 テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律、 郵便法、郵便切手類模造等取締法、印紙犯罪処罰法、印紙等模 造取締法

■本体・消耗品の処分について

処分の際はしっかりキャップをしたうえで、ポリ 袋などに入れて、必ず法令や地域、自治体の条例、 指示に従って処分してください。事業所など業務 でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄物 処理を委託するなど、法令に従って廃棄してくだ さい。

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 〒 108-8011 東京都港区港南 2-16-6

■ 安心してお使いいただくためには

プリンターは電気通信事業者(移動通信会社、固定通信会社、インターネットプロバイダーなど)の通信回線(公衆無線LANを含む)に直接接続することができません。プリンターをインターネットに接続する場合は、必ずルーターなどを経由して接続してください。

■ 商標について

- Windows は、米国 Microsoft Corporation の米 国およびその他の国における登録商標または商 標です。
- macOS、App Store、AirPrint、AirPrintロゴ、 iPad、iPhone および iPod touch は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc.の商標です。
- IOS は、米国およびその他の国で登録された Ciscoの商標であり、ライセンスに基づいて使 用しています。
- Android は、Google Inc. の登録商標または商標 です。Google Play および Google Play ロゴは、 Google LLC の商標です。
- QR コードは、株式会社デンソーウェーブの日本とそれ以外の国における商標です。

キヤノンへの情報送信について

キヤノンでは、お客様へのプリンター関連サービスの提供やお客様のニーズに合わせたより良い製品・サービスの企画、 開発を行うために、お客様がお使いのキヤノン製品に関連する以下のような情報を、インターネットを通じてキヤノン へ(中国国内でキヤノン製品をお使いの場合には、適法な許可証を有する調査会社へ)送信いただくことをお願いしてい ます。

プリンター/スキャナー/情報端末に関する情報

- ●プリンターの ID 番号、設置日時、国の設定等の基本情報
- 装着されたインクの種類、インク使用情報、印刷枚数、スキャン回数、メンテナンス情報等の使用状況履歴
- 用紙使用情報、印刷環境 / 条件、スキャンの設定、アンケート結果
- ●お使いの情報端末の機種名、OSのバージョン、言語、画面設定等の基本情報
- デバイスドライバーとアプリケーションソフトウェアのバージョン、使用状況履歴

*上記の情報の中には、お使いの機種によりキヤノンに送信されない情報もあります。 *送信された情報はキヤノンのグループ会社に提供される場合があります。 *インターネットへの接続料金はお客様のご負担になります。

キヤノン製品を共有でお使いの場合には、当該共有製品に記録された上記の情報が送信されます。情報送信に同意され る方は、共有で使用される方にこの事実をお伝えいただき、その方の了解も得てください。

上記に同意いただける場合は、[同意する]を選択してください。同意いただけない場合は、[同意しない]を選択してください。

この処理を行うと本機器からの情報送信ができなくなります。

これにより、PIXUS Cloud Link などプリンターの機器情報を利用するサービスをご利用されているお客さまにつきましては、サービスの利用ができなくなるとともに、サービスの登録自体が削除される可能性があります。これらのサービスの利用の有無もご確認いただいた上、情報送信の可否を選択してください。

スマホアプリまたは PC から情報送信に同意いただいた場合、スマホアプリまたは PC の設定を変更してください。



ノズルチェックパターンの見かた

ノズルチェックパターン印刷 (←P.58)、ヘッドクリーニング (←P.58)、強力クリーニング (←P.59) を行ったらノズルチェックパターンの状態を確認します。



困ったときは

オンラインマニュアルの「よくあるご質問」をお読みください。 **ij.start.canon**



●キヤノンお客様相談センター

0570-08-0067

【受付時間】〈平日/土〉9:00~17:00(日/祝日、1/1~1/3、12/31を除く) 本製品に関するご質問・ご相談は、上記の窓口にお願いいたします。 ※上記番号をご利用いただけない方は050-555-90067をご利用ください。 ※ IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 ※受付電話番号・時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 ※詳細はキヤノンホームページ(canon.jp)をご確認ください。 (2021 年 10 月現在)

キヤノンホームページ

canon.jp/bij

新製品情報、Q&A、各種ドライバーのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 ※通信料はお客様のご負担になります。

インクボトルについて

本製品で使用できるインクボトル番号は、以下のものです。インクの補充については、「インクを補充するときは」(*P.37)を参照してください。インクボトルの取り扱いについては「安全にお使いいただくために」(*P.1)を参照してください。

