

メニュールートマップ

認証キー

MEAPアプリケーションの認証画面を表示します。
※LBP9650Ciのみ
※詳細については、e-マニュアルを参照してください。

ジョブ確認/中止キー

現在データ受信中およびデータ処理中のジョブをキャンセルします。
※詳細については、e-マニュアルを参照してください。

ユーティリティメニュー

プリンターの現在の設定内容などの内部情報を印刷します。

ジョブメニュー

ジョブの操作、各種の履歴リストを印刷します。

機能選択キー

印刷画面、MEAPアプリケーション画面、メディアプリント画面を切り替えます。
※LBP9650Ciのみ
※詳細については、e-マニュアルを参照してください。

給紙選択メニュー

給紙カセットと手差しトレイのどちらから印刷するかや、用紙のサイズを設定します。

リセットメニュー

プリンターのリセット操作や印刷データの排出、シャットダウン操作を行います。

セットアップメニュー

レイアウトの調整や、拡大／縮小など、印刷するときの環境を設定します。

セットアップメニュー



<表示方法>

- 1 [セットアップ]を押す
- 2 セットアップメニューが表示される

※セットアップメニューはオンライン状態／オフライン状態のどちらでも表示することができます。ただし、オンライン状態では、「ユーザーメンテナンス」グループの設定はできません。

拡張機能

スリープモード	使わない
	パネルオフ
	使う
	ディープスリープ
エラースリープ	しない
	する
スリープモード移行時間	1分
	5分
	10分
	15分
	30分
	60分
	180分
タイマー設定	
ウェイクアップタイマー	使わない
	使う
ウェイクアップ時刻	00:00
	12:00
	23:59
オートクリア移行時間	なし
	10秒
	20秒
	30秒
	40秒
	50秒
	1分
	2分
	3分
	4分
	5分
	6分
	7分
	8分
	9分
スリープタイマー	使わない
	使う

右の列に続く

左の列から続く

スリープ時刻	00:00
	12:00
	23:59
キャリブレーションタイマー	使わない
	使う
キャリブレーション時刻	00:00
	12:00
	23:59
警告処理	
トナーカートリッジ予告	継続
	停止
自動エラースキップ	しない
	する
表示言語	English
	日本語
ブザー	オフ
	オン
警告表示	
トナーカートリッジ予告	しない
	する
定着器交換予告	しない
	する
ITBユニット交換予告	しない
	する
回収トナー容器交換予告	しない
	する
カセット用紙なし	しない
	する
Eメール通信エラー	しない
	する
日付／時刻設定	
日付	2001/01/01 ~ 2030/12/31
時刻(24時間)	00:00:00 ~ 23:59:59
SDカード* *	使わない
	使う
PDLリソースデータ保存先* *	RAM
	SDカード
割り込み印刷* *	許可しない
	許可する
セキュアプリント削除時間* *	1時間
	2時間
	3時間
	6時間
	12時間
	24時間

右の列に続く

「グループ」の階層をあらわしています。

拡張機能	
スリープモード	使わない
	パネルオフ
	使う
	ディープスリープ

「設定項目」の階層をあらわしています。

「設定値」の階層をあらわしています。背景がグレーの設定値は、工場出荷時の値をあらわしています。

- ・ルートマップ中の「:」は、設定値を省略していることをあらわしています。
- ・「*」印の設定項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。詳しくは、e-マニュアルを参照してください。
- ・「★」印の設定項目は、LBP9650Ciでのみ表示されます。
- ・キー操作について
メニュー項目の指定は、操作パネルの◀▶▲▼、[OK]、[戻る]の6つのキーを使って操作します。
◀: 前の階層に戻る。
▶: 次の階層に進む。
▲: 上の項目を選択する。
▼: 下の項目を選択する。
[OK]: 次の階層に進む。または項目を決定する。
[戻る]: 前の階層に戻る。

左の列から続く

ジョブ履歴保証* *	しない
	する
ページ記述言語 (PnP)	LIPSLX
	LIPSLX XPS
	LIPS4*
	XPS (Direct)*
管理設定	
セットアップキーのロック	しない
	する
画面調整	
画面コントラスト	-3暗く
	0
	+3明るく
バックライトの明るさ	オフ
	レベル1
	レベル2
	レベル3
アニメーション表示	しない
	する
トナー残量アイコン表示	しない
	する
設定完了通知	しない
	1秒
	2秒
	3秒
スクロール文字速度*	遅い
	普通
	速い

次のページに続く

給紙

給紙モード	自動
	カセット1
	カセット2*
	カセット3*
	カセット4*
	手差し
手差し用紙サイズ	A5R
	B5
	A4
	A4R
	B4
	A3
	LTR
	LTRR
	LGL
	LDR
	EXEC

前のページ
から続く

	305x457 mm
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 角形2号
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号
手差し優先	しない
	する
カセットN(N=1,2,3,4)用紙サイズ*	フリー
	自動
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
デフォルト用紙サイズ	A5
	B5
	A4
	B4
	A3
	LTR
	LGL
	LDR
	EXEC
	305x457 mm
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 角形2号
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号
用紙不一致時手差し	使わない
	使う
自動選択	
手差し	使わない
	使う
カセットN(N=1,2,3,4)*	使わない
	使う
デフォルト用紙種類	普通紙
	普通紙L
	普通紙H
	厚紙1
	厚紙2
	厚紙3
	OHPフィルム
	はがき
	封筒
	コート紙1
	コート紙2
	コート紙3
	ラベル用紙
	ラフ紙
手差し用紙種類	普通紙
	普通紙L
	普通紙H
	厚紙1
	厚紙2
	厚紙3
	OHPフィルム
	はがき
	封筒
	コート紙1
	コート紙2
	コート紙3
	ラベル用紙
	ラフ紙
	フリー
カセットN(N=1,2,3,4)用紙種類*	普通紙
	普通紙L
	普通紙H
	厚紙1

右の列に続く

左の列から続く

	ラフ紙
	フリー
手動両面印刷(手差し)	1面目
	2面目
両面印刷	しない
	する
ネットワーク	
TCP/IP設定	
IPv4設定	
IPv4	オフ
	オン
IPモード	自動
	手動
プロトコル*	
DHCPによるアドレス設定	オフ
	オン
BOOTPによるアドレス設定	オフ
	オン
RARPによるアドレス設定	オフ
	オン
IPアドレス設定	
IPアドレス	0.0.0.0
サブネットマスク	0.0.0.0
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0
DNS	
プライマリDNSサーバーアドレス	0.0.0.0
セカンダリDNSサーバーアドレス	0.0.0.0
DHCPオプション	
ホスト名の取得	オフ
	オン
DNSの動的更新	オフ
	オン
IPv6設定	
IPv6	オフ
	オン
WINSによる名前解決	オフ
	オン
ARP/PING	オフ
	オン
FTP	
FTP印刷	オフ
	オン
FTP設定	オフ
	オン
LPD設定	
LPD印刷の設定	オフ
	オン
タイムアウト時間	1
	60
RAW設定	
RAW印刷の設定	オフ
	オン
タイムアウト時間	1
	60
BMLinkS	使わない
	使う
IPP印刷	オフ
	オン
WSD	
WSD印刷	オフ
	オン
WSD参照*	オフ
	オン
マルチキャスト探索	オフ
	オン
HTTP	オフ
	オン

右の列に続く

左の列から続く

プロキシ設定	
プロキシ	オフ
	オン
サーバーアドレス*	
ポート番号*	0
	80
	99999
同ドメイン*	プロキシを使用
	プロキシを使用しない
プロキシ認証*	オフ
	オン
ユーザー名*	
パスワード*	
SNTP	オフ
	オン
探索応答	オフ
	オン
IPSec*	オフ
	オン
スリープ通知設定	
スリープ通知	オフ
	オン
ポート番号*	1
	11427
	65535
通過させるルーター数*	0
	3
	254
通知間隔*	60
	600
	65535
AppleTalk	オフ
	オン
SMB* *	
SMBサーバー	オフ
	オン
SMB印刷*	オフ
	オン
SNMP設定	
SNMPv1設定	
SNMPv1	オフ
	オン
専用コミュニティ設定	
専用コミュニティ	オフ
	読入/書込
	読入のみ
SNMPv3設定	
SNMPv3	オフ
	オン
ユーザー設定1~5*	認証パスワード
	暗号化パスワード
スリープ時パケット受信拒否	オフ
	オン
スプール機能* *	オフ
	オン
並列受信	オフ
	オン
起動待機時間	0
	300 秒
リモートUI設定	
リモートUI	オフ
	オン
SSL*	オフ
	オン
Ethernetドライバー	
自動検出	オフ
	オン
通信方式*	半二重
	全二重

次のページに続く

前のページ
から続く

Ethernet種類*	10 Base-T
	100 Base-TX
	1000 Base-T
IEEE802.1X	オフ
	オン
アドレスフィルター	オフ
	オン
MACアドレス	(表示のみ)
Eメール印刷設定	
POP3受信間隔	0
	90
POP3受信	オフ
	オン
SMTP受信	オフ
	オン
ネットワーク設定初期化	

レイアウト

コピー枚数	1
	9999
縦位置補正	-50.0
	0.0
	+50.0
横位置補正	-50.0
	0.0
	+50.0
とじ方向	長辺とじ
	短辺とじ
とじしろ	-50.0
	0.0
	+50.0
特殊両面処理	しない
	する

印字調整

解像度	ファイン
	スーパーファイン
階調処理	高階調1*
	高階調2*
	標準*
ドラフトモード	使わない
	使う
トナー濃度C*	-8うすく
	0
	+8こく
トナー濃度M*	-8うすく
	0
	+8こく
トナー濃度Y*	-8うすく
	0
	+8こく
トナー濃度K*	-8うすく
	0
	+8こく
トナー濃度C(微調整)*	
高濃度	-8うすく
	0
	+8こく
中濃度	-8うすく
	0
	+8こく
低濃度	-8うすく
	0
	+8こく

右の列に続く

左の列から続く

トナー濃度M(微調整)*	
高濃度	-8うすく
	0
	+8こく
中濃度	-8うすく
	0
	+8こく
低濃度	-8うすく
	0
	+8こく
トナー濃度Y(微調整)*	
高濃度	-8うすく
	0
	+8こく
中濃度	-8うすく
	0
	+8こく
低濃度	-8うすく
	0
	+8こく
トナー濃度K(微調整)*	
高濃度	-8うすく
	0
	+8こく
中濃度	-8うすく
	0
	+8こく
低濃度	-8うすく
	0
	+8こく
カラーモード	自動(カラー/白黒)
	カラー
	白黒
中間調選択	
誤差拡散*	しない
	する
解像度/階調*	
テキスト	解像度
	階調
グラフィックス	解像度
	階調
イメージ	解像度
	階調
グレー補償	
テキスト	しない
	する
グラフィックス	しない
	する
イメージ	しない
	する
CMS	
CMS(マッチング)選択	プリンター
	ホスト
CMS(マッチング)/ガンマ	
テキスト	CMS
	ガンマ
グラフィックス	CMS
	ガンマ
イメージ	CMS
	ガンマ

右の列に続く

左の列から続く

RGB入カプロファイル	
テキスト	sRGB v3.0 (Canon)
	Canon HDTV gamma 1.5
	Canon HDTV gamma 1.8
	Canon HDTV gamma 2.4
グラフィックス	sRGB v3.0 (Canon)
	Canon HDTV gamma 1.5
	Canon HDTV gamma 1.8
	Canon HDTV gamma 2.4
イメージ	sRGB v3.0 (Canon)
	Canon HDTV gamma 1.5
	Canon HDTV gamma 1.8
	Canon HDTV gamma 2.4
出カプロファイル	
テキスト	Normal
	Photo
グラフィックス	Normal
	Photo
イメージ	Normal
	Photo
マッチング方法	
テキスト	色み優先
	鮮やかさ優先
	色差最小
グラフィックス	色み優先
	鮮やかさ優先
	色差最小
イメージ	色み優先
	鮮やかさ優先
	色差最小
ガンマ補正	
テキスト	1.0
	1.4
	1.8
	2.2
グラフィックス	1.0
	1.4
	1.8
	2.2
イメージ	1.0
	1.4
	1.8
	2.2
グラデーション設定	
グラデーション	しない
	スムーズ1
	スムーズ2
グラフィックスに適用*	しない
	する
イメージに適用*	しない
	する
アドバンスドスムージング	
アドバンスドスムージング	しない
	スムーズ1
	スムーズ2
グラフィックスに適用*	しない
	する
テキストに適用*	しない
	する
トナー印字量補正	標準
	階調優先
	テキスト優先
ライン処理	解像度優先
	階調優先
画質警告	継続
	停止
特殊スムージングモード	モード1
	モード2
	モード3

次のページに続く

前のページ
から続く

モード4
モード5
モード6

インターフェイス

インターフェイス選択	
USB	使わない
	使う
ネットワーク	使わない
	使う
USB外部記憶デバイス*	
MEAPドライバー*	使わない
	使う
タイムアウト	
タイムアウト	しない
	する
タイムアウト時間*	5 秒
	15 秒
	300 秒
コネクション認識	しない
	する
拡張受信バッファ* *	使わない
	使う

ユーザーメンテナンス

印字位置調整	
縦位置補正(手差し)	-5.0
	0.0
	+5.0
横位置補正(手差し)	-2.22
	0.00
	+2.22
縦位置補正(カセットN)* (N=1、2、3、4)	-5.0
	0.0
	5.0
横位置補正(カセットN)* (N=1、2、3、4)	-2.22
	0.00
	+2.22
縦位置補正(両面)	-5.0
	0.0
	+5.0
横位置補正(両面)	-2.22
	0.00
	+2.22
リカバリー印刷	しない
	する
カウンター初期化	
定着器	
ITBユニット	
用紙長さ確認	しない
	する
用紙サイズ置換	しない
	する
画像特殊処理	しない
	レベル1
	レベル2
SDカードメンテナンス* *	
フォーマット	
特殊印字処理	
用紙カール補正	しない
	する
普通紙光沢処理	しない
	する

右の列に続く

左の列から続く

ファームウェア更新	
USB	
ネットワーク	
初回キャリブレーション	ジョブ終了後実行
	即時実行
給紙方法切替	
手差し	速度優先
	印刷面優先
カセットN (N=1、2、3、4) *	速度優先
	印刷面優先
スタンバイ時温度調節	しない
	する
ジョブ一覧表示	しない
	する
普通紙L両面モード	しない
	モード1
	モード2
	モード3
インポート/エクスポート	エクスポート
	インポート
色ずれ調整頻度	自動
	少ない
	多い

動作モード (LBP9650Ciのみ)

動作モード選択	自動選択
	LIPS
	N201*
	ESC/P
	I5577*
	HP-GL*
	HP-GL/2*
	HEX-DUMP
	LIPS-DUMP
	PDF
	XPS
自動切替	
LIPS	使わない
	使う
N201*	使わない
	使う
ESC/P	使わない
	使う
I5577*	使わない
	使う
HP-GL*	使わない
	使う
HP-GL/2*	使わない
	使う
PDF	使わない
	使う
XPS	使わない
	使う
優先エミュレーション	なし
	LIPS
	N201*
	ESC/P
	I5577*
	HP-GL*
	HP-GL/2*
	PDF
	XPS

LIPS LX設定

白紙節約	しない
	する

右の列に続く

左の列から続く

LIPS4設定メニュー (LBP9650Ciのみ)

拡大/縮小	しない
	→A3
	→B4
	→A4
	→B5
	→A5
	→はがき
	→往復はがき
	→4面はがき
	→リーガル
	→レター
ページ集約	しない
	2 in 1 (左)
	2 in 1 (右)
	4 in 1 (横-左)
	4 in 1 (横-右)
	4 in 1 (縦-左)
	4 in 1 (縦-右)
複数ページ余白	パターン1
	パターン2
ページの向き	縦
	横
オーバーレイ1/2	
オーバーレイ1/2設定	しない
	する
オーバーレイ1/2番号*	0
	32767
カラーオーバーレイ	しない
	する
スタートアップマクロ	0
	30
	32767
漢字コード	JIS
	シフトJIS
	EUC
	DEC
文字サイズ	10ポイント
	12ポイント
	8ポイント
漢字書体	明朝
	ゴシック
ANK書体	明朝
	ゴシック
	ラインプリンター
漢字グラフィックセット	JIS90
	JIS78
行数	
行数選択	6 lpi
	8 lpi
	任意設定
任意設定値*	10
	99
桁数	
桁数選択	自動
	10 cpi
	12 cpi
	15 cpi
	任意設定
任意設定値*	10
	200
自動改ページ	しない
	する
自動改行	しない
	する

次のページに続く

前のページ
から続く

CR機能	CRのみ
	CR+LF
LF機能	LFのみ
	LF+CR
網かけ解像度	クイック
	ファイン
ジョブタイムアウト	しない
	する
白紙節約	しない
	する

ESC/P設定メニュー (LBP9650Ciのみ)

ページレイアウト

ページフォーマット	実寸縦
	実寸横
	10インチ→A4縦
	15インチ→A4横
	15インチ→B4横
	B4→A4縦
	B4→A4横
上余白	-127
	0
	+127
用紙位置微調整	-127
	0
	+127
領域	標準
	ワイド
右マージン既定値	136桁
	右端
用紙サイズ	A3
	B4
	A4
	B5
	A5
	はがき
2ページ印刷設定	しない
	左
	右

フォント

漢字書体	明朝
	ゴシック
	フォントID
フォントID*1	1
	2
	999
漢字サイズ	システム
	8ポイント
	10ポイント
	12ポイント
文字コード	カタカナ
	グラフィックス
国別文字	日本
	ノルウェー
	デンマーク2
	スペイン2
	ラテンアメリカ
	USA
	フランス
	ドイツ
	UK
	デンマーク
	スウェーデン
	イタリア
	スペイン

右の列に続く

左の列から続く

印字機能	
イメージの補正	しない
	する
縮小文字	しない
	する

印字動作

改行機能	LFコマンドを待つ
	改行

VFC

連続用紙長	
設定方法	システム
	任意設定
任意設定値*	1行
	66行
	199行
単票用紙長	
設定方法	システム
	任意設定
任意設定値*	1行
	66行
	199行
ミシン目スキップ	
ミシン目スキップ	しない
	する
スキップ量*	1行
	31行

その他

登録レベル	一時
	永久
カラーモード自動時*	フルカラー
	白黒

Imaging設定

画像の向き	自動
	縦
	横
拡大／縮小	しない
	自動
印字位置	自動
	中央
	左上
印字保証* *	しない
	する
警告表示	しない
	印刷
	パネル
Eメール本文印刷	しない
	する
Eメール本文印刷制限*	しない
	する
印字領域拡大	しない
	する
RGB入カプロファイル	sRGB v3.0 (Canon)
	Canon HDTV gamma 1.5
	Canon HDTV gamma 1.8
	Canon HDTV gamma 2.4
CMYKシミュレーションプロファイル	Euro Standard v1.00
	JapanColor (Canon)
	U.S. Web Coated v1.0
出カプロファイル	Normal
	Photo

右の列に続く

左の列から続く

マッチング方法	色み優先
	鮮やかさ優先
	色差最小
中間調選択	解像度
	階調
	誤差拡散
写真補正 (カラーのみ)* *	
オートフォトモード	しない
	する
赤目補正	
赤目補正	しない
	する
赤目補正レベル*	弱く
	標準
	強く
顔明るく補正	
顔明るく補正	しない
	する
顔明るく補正レベル*	弱く
	標準
	強く
グレースケール変換方式*	sRGB
	NTSC
	RGB均等

XPS設定 (LBP9650Ciのみ)

マッチングモード	ICCプロファイル
	ガンマ
ICCプロファイル設定	
RGB入カプロファイル	
テキスト	sRGB v3.0 (Canon)
	Canon HDTV gamma 1.5
	Canon HDTV gamma 1.8
	Canon HDTV gamma 2.4
グラフィックス	sRGB v3.0 (Canon)
	Canon HDTV gamma 1.5
	Canon HDTV gamma 1.8
	Canon HDTV gamma 2.4
イメージ	sRGB v3.0 (Canon)
	Canon HDTV gamma 1.5
	Canon HDTV gamma 1.8
	Canon HDTV gamma 2.4
出カプロファイル	
テキスト	Normal
	Photo
グラフィックス	Normal
	Photo
イメージ	Normal
	Photo
マッチング方法	
テキスト	色み優先
	鮮やかさ優先
	色差最小
グラフィックス	色み優先
	鮮やかさ優先
	色差最小
イメージ	色み優先
	鮮やかさ優先
	色差最小
ガンマ設定	
ガンマ補正	
テキスト	1.0
	1.4
	1.8
	2.2
グラフィックス	1.0
	1.4
	1.8
	2.2

次のページに続く

前のページ
から続く

イメージ	1.0
	1.4
	1.8
	2.2
写真補正 (カラーのみ)	
オートフォトモード	しない
	する
赤目補正	
赤目補正	しない
	する
赤目補正レベル*	弱く
	標準
	強く
顔明るく補正	
顔明るく補正	しない
	する
顔明るく補正レベル*	弱く
	標準
	強く
中間調選択	
誤差拡散	しない
	する
解像度/階調*	
テキスト	解像度
	階調
グラフィックス	解像度
	階調
イメージ	解像度
	階調
グレー補償	
テキスト	しない
	する
グラフィックス	しない
	する
イメージ	しない
	する
アドバンスドスムージング	
アドバンスドスムージング	しない
	スムーズ1
	スムーズ2
グラフィックスに適用*	しない
	する
テキストに適用*	しない
	する
グレースケール変換方式	
テキスト	sRGB
	NTSC
	RGB均等
グラフィックス	sRGB
	NTSC
	RGB均等
イメージ	sRGB
	NTSC
	RGB均等
PDF設定 (LBP9650Ciのみ)	
用紙サイズに拡大/縮小	しない
	する
印字領域拡大	しない
	する
ページ集約	しない
	2 in 1
	4 in 1
	6 in 1
	8 in 1
	9 in 1
	16 in 1
注釈印刷	しない
	自動

右の列に続く

左の列から続く

ICCプロファイル設定	
RGB入力プロファイル	sRGB v3.0 (Canon)
	Canon HDTV gamma 1.5
	Canon HDTV gamma 1.8
	Canon HDTV gamma 2.4
	None
CMYKシミュレーションプロファイル	Euro Standard v1.00
	JapanColor (Canon)
	U.S. Web Coated v1.0
	None
グレースケールプロファイル	使わない
	使う
出力プロファイル	PS Normal
	PS Photo
	PS TR Normal
	PS TR Photo
マッチング方法	色み優先
	鮮やかさ優先
	色差最小
RGB墨版処理	しない
	する
CMYK墨版処理	しない
	する
テキストに純ブラック	使わない
	使う
ブラックオーバープリント*	しない
	する
明るさ	85%
	100%
	115%
中間調選択	
誤差拡散	しない
	する
解像度/階調*	
テキスト	解像度
	階調
グラフィックス	解像度
	階調
イメージ	解像度
	階調
コンボジットオーバープリント	しない
	する
アドバンスドスムージング	
アドバンスドスムージング	しない
	スムーズ1
	スムーズ2
グラフィックスに適用*	しない
	する
テキストに適用*	しない
	する
グレースケール変換方式*	sRGB
	NTSC
	RGB均等
MEAP設定 (LBP9650Ciのみ)	
デフォルト画面の変更	印刷画面
	MEAP
カウンター確認	
カウンター確認	カラートータル
	白黒トータル
パネル設定初期化	
パネル設定初期化	

ユーティリティーメニュー	
<p><表示方法> 1 オンライン状態になっていることを確認する オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す 2 [ユーティリティー]を押す 3 ユーティリティーメニューが表示される</p>	
カウンター確認	カラートータル
	白黒トータル
共通ステータスプリント	
ネットワークステータスプリント	
IPSecポリシーリスト*	
キャリブレーション	色ずれ調整
	濃度制御
	中間濃度制御
	フルキャリブレーション
LIPSユーティリティー*	ステータスプリント
	フォントリスト
	オーバーレイリスト
	マクロリスト
	フォームリスト
	オーバーレイプリント
	カラーサンプル
ESC/Pユーティリティー*	ステータスプリント
	オーバーレイプリント*
N201ユーティリティー**	ステータスプリント
	オーバーレイプリント
I5577ユーティリティー**	ステータスプリント
	オーバーレイプリント
HP-GLユーティリティー**	ステータスプリント
	サンプルプリント
HP-GL/2ユーティリティー**	ステータスプリント
	サンプルプリント
クリーニング	A4
	LTR
Eメール印刷ユーティリティー	Eメール受信
	受信履歴リスト
印字位置調整プリント	
MEAPシステム情報プリント*	
総印刷ページ数	(表示のみ)
シリアルNo.	(表示のみ)
消耗品確認	
給紙情報	手差し
	カセット1
	カセット2*
	カセット3*
	カセット4*
トナーカートリッジ型番	シアン
	マゼンタ
	イエロー
	ブラック
トナー残量	シアン
	マゼンタ
	イエロー
	ブラック
回収トナー容器型番	(表示のみ)
回収トナー容器状態	(表示のみ)

ジョブメニュー

<表示方法>

- 1 オンライン状態になっていることを確認する
オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す
- 2 [ジョブ]を押す
- 3 ジョブメニューが表示される

- 暗号化セキュアプリント**
- セキュアプリント**
- 保存ジョブリスト**
- 保存ジョブプリント**
- ジョブ印刷履歴リスト
- 保存ジョブ印刷履歴リスト**
- レポート印刷履歴リスト
- Eメール印刷履歴リスト

リセットメニュー

<表示方法>

- 1 [リセット]を押す
- 2 リセットメニューが表示される

※リセットメニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでも表示することができます。ただし、プリンターにエラーが発生しているときは、「排出」をすることはできません。

- ソフトリセット/ハードリセット
- 排出
- シャットダウン

給紙選択メニュー

<表示方法>

- 1 [給紙選択]を押す
- 2 給紙選択メニューが表示される

※給紙選択メニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでも表示することができます。

- 給紙モード
 - 自動
 - カセット1
 - カセット2*
 - カセット3*
 - カセット4*
 - 手差し
- 手差し用紙サイズ
 - A5R
 - B5
 - A4**
 - A4R
 - B4
 - A3
 - LTR
 - LTRR
 - LGL
 - LDR
 - EXEC
 - 305x457 mm
 - フリー
 - ユーザー設定サイズ
 - ユーザー設定サイズR
 - はがき
 - 往復はがき
 - 4面はがき
 - 封筒 角形2号
 - 封筒 長形3号
 - 封筒 洋形長3号
- 手差し優先
 - しない
 - する
- カセットN(N=1,2,3,4)用紙サイズ*
 - フリー
 - 自動**
 - ユーザー設定サイズ
 - ユーザー設定サイズR
- デフォルト用紙サイズ
 - A5
 - B5
 - A4**
 - B4
 - A3
 - LTR
 - LGL
 - LDR
 - EXEC
 - 305 x 457 mm
 - はがき
 - 往復はがき
 - 4面はがき
 - 封筒 角形2号
 - 封筒 長形3号
 - 封筒 洋形長3号
- 用紙不一致時手差し
 - 使わない**
 - 使う
- 自動選択
 - 手差し
 - 使わない
 - 使う**
 - カセットN(N=1,2,3,4)*
 - 使わない
 - 使う**

右の列に続く

左の列から続く

- デフォルト用紙種類
 - 普通紙
 - 普通紙L**
 - 普通紙H
 - 厚紙1
 - 厚紙2
 - 厚紙3
 - OHPフィルム
 - はがき
 - 封筒
 - コート紙1
 - コート紙2
 - コート紙3
 - ラベル用紙
 - ラフ紙
- 手差し用紙種類
 - 普通紙
 - 普通紙L
 - 普通紙H
 - 厚紙1
 - 厚紙2
 - 厚紙3
 - OHPフィルム
 - はがき
 - 封筒
 - コート紙1
 - コート紙2
 - コート紙3
 - ラベル用紙
 - ラフ紙
 - フリー**
- カセットN(N=1,2,3,4)用紙種類*
 - 普通紙
 - 普通紙L
 - 普通紙H
 - 厚紙1
 - 厚紙2
 - 厚紙3
 - ラベル用紙
 - ラフ紙
 - フリー**
- 手動両面印刷(手差し)
 - 1面目**
 - 2面目
- 両面印刷
 - しない**
 - する