



RMC: K10408  
RMC: K10411  
RMC: K10407  
RMC: K10410


1



2











3







2




MB2000 series





MB5300 series  
MB5000 series  
MB2300 series



4




4








An installed ink tank cannot be removed until the message to replace it is displayed.

Орнатылған сия ыдысын ауыстыру туралы хабар көрсетілмегенше, оны шығаруға болмайды.





6




# 5




# 6



Hereafter, follow the message displayed on the screen.  
Бұдан кейін экранда көрсетілетін хабарды орындаңыз.



# 6



Refer to the following explanations of connection types and select the connection method for your devices to use.



Hereafter, follow the message displayed on the screen.

Байланыс түрлерінің келесі түсіндірмелерін қарап, құрылғыларыңызда пайдаланылатын байланыс әдісін таңдаңыз.



Бұдан кейін экранда көрсетілетін хабарды орындаңыз.




Wireless LAN  
Сымсыз LAN





Wired LAN  
Сымды LAN



USB



# 2



Setup CD-ROM is also available for Windows PC.  
[Setup CD-ROM/Параметрлерді орнату ықшам дискісі] сондай-ақ, Windows амалдық жүйесі орнатылған компьютерлер үшін де қолжетімді.

