



QT60503V01




パソコン以外から印刷するお客様へ

『かんたんスタートガイド』の ⑤ までの操作を終えてからお読みください。

『かんたんスタートガイド』の ⑥ の操作を終えた場合は本書の操作は不要です。

開始する前に普通紙が2枚以上セットされていることを確認してください。

1 リセットボタンを押す



エラーランプが点滅したときは、リセットボタンを押してエラーを解除し、次へ進んでください。

パターンの印刷が開始されるまでに時間がかかる場合があります。

3分以上待っても印刷が開始されない場合は、リセットボタンを押し続け、電源ランプが4回点滅したときに離してください。

2 スマートフォンなどから下記の Web サイトにアクセスして、本製品のセットアップを続ける


<http://canon.com/ijsetup>



オンラインマニュアルを参照するには、下記の Web サイトにアクセスしてください。



<http://canon.com/ijsetup>



Windows PC

