

メニュールートマップ

ジョブ確認/中止キー

現在データ受信中およびデータ処理中のジョブをキャンセルします。
※詳細については、e-マニュアルを参照してください。

ユーティリティメニュー


プリンターの現在の設定内容などの内部情報を印刷します。

リセットメニュー

プリンターのリセット操作や印刷データの排出、シャットダウン操作を行います。

給紙選択メニュー

給紙カセットと手差しトレイのどちらから印刷するか、用紙のサイズを設定します。



「グループ」の階層をあらわしています。

拡張機能

スリープモード

「設定項目」の階層をあらわしています。

レベル高(ディープスリープ)
レベル低(パネルスリープ)
オフ

「設定値」の階層をあらわしています。背景がグレーの設定値は、工場出荷時の値をあらわしています。

ジョブメニュー

ジョブの操作、各種の履歴リストを印刷します。

セットアップメニュー

レイアウトの調整や、拡大／縮小など、印刷するときの環境を設定します。

- ・ ルートマップ中の「」は、設定値を省略していることをあらわしています。
- ・ 「*」印の設定項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと、表示されないときがあります。詳しくは、e-マニュアルを参照してください。
- ・ キー操作について
メニュー項目の指定は、操作/パネルの◀▶▲▼、[OK]、[戻る]の6つのキーを使って操作します。
◀: 前の階層に戻る。
▶: 次の階層に進む。
▲: 上の項目を選択する。
▼: 下の項目を選択する。
[OK]: 次の階層に進む。または項目を決定する。
[戻る]: 前の階層に戻る。

セットアップメニュー

<表示方法>

- 1 [セットアップ]を押す
- 2 セットアップメニューが表示される

※セットアップメニューはオンライン状態／オフライン状態のどちらでも表示することができます。ただし、オンライン状態では、「ユーザーメンテナンス」グループの設定はできません。



拡張機能

スリープモード	レベル高(ディープスリープ)
	レベル低(パネルスリープ)
	オフ
エラースリープ	しない
	する
ディープスリープ省電優先	しない
	する
スリープモード移行時間	5分
	10分
	15分
	30分
	60分
	180分
タイマー設定	
ウェイクアップタイマー	使わない
	使う
ウェイクアップ時刻	00:00
	12:00
	23:59
オートクリア移行時間	なし
	10秒
	20秒
	30秒
	40秒
	50秒
	1分
	2分
	3分
	4分
	5分
	6分
	7分
	8分
	9分

右の列に続く

左の列から続く

スリープタイマー	使わない
	使う
スリープ時刻	00:00
	12:00
	23:59
警告処理	
トナーカートリッジ予告	継続
	停止
自動エラースキップ	しない
	する
表示言語	English
	日本語
ブザー	オフ
	オン
警告表示	
トナーカートリッジ予告	しない
	する
カセット用紙なし	しない
	する
Eメール通信エラー	しない
	する
日付/時刻設定	
日付	2001 01/01 ~ 2030 12/31
時刻 (24時間)	00:00:00 ~ 23:59:59
ページ記述言語 (PnP) *	LIPSIX
	LIPSIX XPS
管理設定	
セットアップキーのロック	しない
	する
画面調整	
画面コントラスト	-3暗く
	0
	+3明るく
バックライトの明るさ	オフ
	レベル1
	レベル2
	レベル3
アニメーション表示	しない
	する
トナー残量アイコン表示	しない
	する
設定完了通知	しない
	1秒
	2秒
	3秒

右の列に続く

左の列から続く

給紙	
給紙モード	自動
	カセット1
	カセット2*
	手差し
手差し用紙サイズ	A6
	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号
手差し優先	しない
	する
カセットN(N=1,2)用紙サイズ*	A6
	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
デフォルト用紙サイズ	A6
	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号
用紙不一致時手差し	使わない
	使う

次のページに続く

前のページ
から続く

自動選択	
手差し	使わない
	使う
カセット1	使わない
	使う
カセット2*	使わない
	使う
デフォルト用紙種類	普通紙
	普通紙L
	厚紙1
	厚紙2
	OHPフィルム
	はがき
	封筒
	ラベル用紙
両面印刷	しない
	する

ネットワーク

TCP/IP設定	
IPv4設定	
IPv4	オフ
	オン
IPモード	自動
	手動
プロトコル*	
DHCPによるアドレス設定	オフ
	オン
BOOTPによるアドレス設定	オフ
	オン
RARPによるアドレス設定	オフ
	オン
IPアドレス設定	
IPアドレス	0.0.0.0
サブネットマスク	0.0.0.0
ゲートウェイアドレス	0.0.0.0
DNS	
プライマリDNSサーバーアドレス	0.0.0.0
セカンダリDNSサーバーアドレス	0.0.0.0
DHCPオプション	
ホスト名の取得	オフ
	オン
DNSの動的更新	オフ
	オン
IPv6設定	
IPv6	オフ
	オン
WINSによる名前解決	オフ
	オン
ARP/PING	オフ
	オン
FTP	
FTP印刷	オフ
	オン
FTP設定	オフ
	オン
LPD設定	
LPD印刷の設定	オフ
	オン
受信タイムアウト	1
	...
	60
RAW設定	
RAW印刷の設定	オフ
	オン
受信タイムアウト	1
	...
	60

右の列に続く

左の列から続く

BMLinkS	使わない
	使う
IPP印刷	オフ
	オン
WSD	
WSD印刷	オフ
	オン
WSD参照*	オフ
	オン
マルチキャスト探索	オフ
	オン
HTTP	オフ
	オン
プロキシ設定	
プロキシ	オフ
	オン
サーバーアドレス*	
ポート番号*	0
	...
	80
	...
	99999
同ドメイン*	プロキシを使用
	プロキシを使用しない
プロキシ認証*	オフ
	オン
ユーザー名*	
パスワード*	
SNTP	オフ
	オン
探索応答	オフ
	オン
AppleTalk	オフ
	オン
SNMP設定	
SNMPv1設定	
SNMPv1	オフ
	オン
専用コミュニティ設定	
専用コミュニティ1	オフ
	読み/書き
	読みのみ
専用コミュニティ2	オフ
	読み/書き
	読みのみ
SNMPv3設定	
SNMPv3	オフ
	オン
ユーザー設定1～5*	認証パスワード
	暗号化パスワード
スリープ時パケット受信拒否	オフ
	オン
並列受信	オフ
	オン
起動待機時間	0
	...
	300 秒
リモートUI設定	
リモートUI	オフ
	オン
リモートUIアクセス保護設定	オフ
	オン
リモートUIアクセス暗証番号	
TLS*	オフ
	オン

右の列に続く

左の列から続く

Ethernetドライバー	
自動検出	オフ
	オン
通信方式*	半二重
	全二重
Ethernet種類*	10 Base-T
	100 Base-TX
	1000 Base-T
IEEE802.1X	オフ
	オン
アドレスフィルター	オフ
	オン
MACアドレス	(表示のみ)
Eメール印刷設定	
POP3受信間隔	0
	...
	90
POP3受信	オフ
	オン
SMTP受信	オフ
	オン
ネットワーク設定初期化	

レイアウト

コピー枚数	1
	...
	9999
縦位置補正	-50.0
	...
	0.0
	...
	+50.0
横位置補正	-50.0
	...
	0.0
	...
	+50.0
とじ方向	長辺とじ
	短辺とじ
とじしろ	-50.0
	...
	0.0
	...
	+50.0
特殊両面処理	しない
	する

印字調整

解像度	ファイン
	スーパーファイン
スーパースムーズ*	使わない
	使う
ドラフトモード	使わない
	使う
トナー濃度*	-8うすく
	...
	0
	...
	+8こく
トナー濃度(微調整)*	
高濃度	-8うすく
	...
	0
	...
	+8こく
中濃度	-8うすく
	...
	0
	...
	+8こく
低濃度	-8うすく
	...
	0
	...
	+8こく

次のページに続く

前のページ
から続く

中間調選択	
テキスト	解像度 階調 色調 高解像度
グラフィックス	解像度 階調 色調 高解像度
イメージ	解像度 階調 色調 高解像度
画質警告	継続 停止

インターフェイス

インターフェイス選択	
USB	
USB接続を使用	使わない 使う
USB接続認識モード	モード1 モード2
ネットワーク	使わない 使う
タイムアウト	
タイムアウト	しない する
タイムアウト時間*	5 秒 15 秒 300 秒
コネクション認識	しない する

ユーザーメンテナンス

印字位置調整	
縦位置補正(手差し)	-5.0 0.0 +5.0
横位置補正(手差し)	-5.0 0.0 +5.0
縦位置補正(カセット1)	-5.0 0.0 +5.0
横位置補正(カセット1)	-5.0 0.0 +5.0
縦位置補正(カセット2)*	-5.0 0.0 +5.0
横位置補正(カセット2)*	-5.0 0.0 +5.0
縦位置補正(両面)	-5.0 0.0 +5.0
横位置補正(両面)	-5.0 0.0 +5.0

左の列から続く

リカバリー印刷	しない する
用紙長さ確認	しない する
用紙サイズ置換	しない する
特殊印字モードA	しない モード1 モード2 モード3 モード4
特殊印字処理	
普通紙カール補正	しない モード1 モード2
ファームウェア更新	
USB	
ネットワーク	
給紙方法切替	
手差し	速度優先 印刷面優先
カセット1	速度優先 印刷面優先
カセット2*	速度優先 印刷面優先
ジョブ一覧表示	しない する
インポート/エクスポート	エクスポート インポート

LIPS LX設定

白紙節約	しない する
------	-----------

Imaging設定

画像の向き	自動 縦 横
拡大/縮小	しない 自動
印字位置	自動 中央 左上
警告表示	しない 印刷 パネル
Eメール本文印刷	しない する
Eメール本文印刷制限	しない する
印字領域拡大	しない する
中間調選択	解像度 階調 高解像度
グレースケール変換方式	sRGB NTSC RGB均等

カウンター確認

カウンター確認	(表示のみ)
---------	--------

パネル設定初期化

パネル設定初期化	
----------	--

ユーティリティメニュー

<表示方法>

- オンライン状態になっていることを確認する
オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す
- [ユーティリティ]を押す
- ユーティリティメニューが表示される



カウンター確認	(表示のみ)
共通ステータスプリント	
ネットワークステータスプリント	
クリーニング	A4 LTR
Eメール印刷ユーティリティ	Eメール受信 受信履歴リスト
印字位置調整プリント	
カートリッジログプリント	
総印刷ページ数	(表示のみ)
シリアルNo.	(表示のみ)
消耗品確認	
給紙情報	手差し カセット1 カセット2*
トナーカートリッジ型番	
トナー残量	

ジョブメニュー

<表示方法>

- オンライン状態になっていることを確認する
オンライン状態になっていない場合、[オンライン]を押す
- [ジョブ]を押す
- ジョブメニューが表示される



ジョブ印刷履歴リスト	
レポート印刷履歴リスト	
Eメール印刷履歴リスト	

リセットメニュー

<表示方法>

- [リセット]を押す
- リセットメニューが表示される

※リセットメニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでも表示することができます。ただし、プリンターにエラーが発生しているときは「排出」をすることはできません。



ソフトリセット(ハードリセット)	
排出	
シャットダウン	

右の列に続く

給紙選択メニュー

<表示方法>

① [給紙選択]を押す

② 給紙選択メニューが表示される

※給紙選択メニューはオンライン状態/オフライン状態のどちらでも表示することができます。



給紙モード	自動
	カセット1
	カセット2*
	手差し
手差し用紙サイズ	A6
	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号
手差し優先	しない
	する
カセット1用紙サイズ	A6
	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
カセット2用紙サイズ*	A6
	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	フリー
	ユーザー設定サイズ
	ユーザー設定サイズR
デフォルト用紙サイズ	A6
	A5
	B5
	A4
	LTR
	LGL
	EXEC
	はがき
	往復はがき
	4面はがき
	封筒 長形3号
	封筒 洋形長3号

右の列に続く

左の列から続く

用紙不一致時手差し	使わない
	使う
自動選択	
手差し	使わない
	使う
カセット1	使わない
	使う
カセット2*	使わない
	使う
デフォルト用紙種類	普通紙
	普通紙L
	厚紙1
	厚紙2
	OHPフィルム
	はがき
	封筒
	ラベル用紙
両面印刷	しない
	する