





Canon GX7100 series GX6100 series


<https://ij.start.canon/GX7140>





<https://ij.start.canon/GX6140>





Easy Setup Using Computer/Smartphone
Configuration facile à l'aide d'un ordinateur/smartphone
Configuración fácil mediante el ordenador/teléfono inteligente
Configuração fácil usando computador/smartphone
Εύκολη εγκατάσταση με χρήση υπολογιστή/smartphone
Snadné nastavení z počítače / chytrého telefonu
Jednoduché nastavenie pomocou počítača/smartfónu
Łatwa konfiguracja za pomocą komputera/smartfona
Egyszerű beállítás számítógép/okostelefon használatával
Bilgisayar/Akıllı Telefon Kullanarak Kolay Kurulum
Configurare simplă utilizând computerul/smartphone-ul
Лесна настройка с помощта на компютър/смартфон
Enostavna namestitve prek računalnika/pametnega telefona
Jednostavno postavljanje pomoću računala / pametnog telefona
Простая настройка с помощью компьютера/смартфона
Просте настроювання за допомогою комп'ютера або смартфона
الإعداد السهل باستخدام الكمبيوتر/الهاتف الذكي



1



2



3

Follow the on-screen instructions to install ink and load paper. Continue until you reach the final screen.

Suivez les instructions à l'écran pour installer l'encre et charger le papier. Continuez jusqu'à atteindre le dernier écran.

Siga las instrucciones en pantalla para instalar la tinta y cargar el papel. Continúe hasta llegar a la pantalla final.

Siga as instruções na tela para instalar a tinta e colocar o papel. Continue até chegar à tela final.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να εγκαταστήσετε το μελάνι και να τοποθετήσετε χαρτί. Συνεχίστε μέχρι να φτάσετε στην τελευταία οθόνη.

Podle pokynů na obrazovce nainstalujte inkoust a vložte papír. Pokračujte podle pokynů až na poslední obrazovku.

Nainštalujte atrament a vložte papier podľa pokynov na obrazovke. Pokračujte, kým sa nedostanete na poslednú obrazovku.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować atrament i załadować papier. Kontynuuj procedurę, aż do wyświetlenia ostatniego ekranu.

A festék behelyezéséhez és a papír betöltéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat egészen a záró képernyő megjelenéséig.

Mürekkep koymak ve kağıt yüklemek için ekrandaki talimatları uygulayın. Son ekrana ulaşana kadar bu işleme devam edin.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a instala cerneala și a încărca hârtia. Continuați până când ajungeți la ecranul final.

Следвайте инструкциите на екрана, за да поставите мастилото и да заредите хартия. Продължете, докато стигнете до последния екран.








Upoštevajte navodila na zaslonu, da namestite črnilo in naložite papir. Nadaljujte, dokler ne pridete do končnega zaslona.

Slijedite upute na zaslonu za instalaciju spremnika s tintom i umetanje papira. Nastavite sve do posljednjeg zaslona.


Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить чернила и загрузить бумагу. Продолжайте это, пока не отобразится последний экран.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб установити чорнило й завантажити папір. Продовжуйте це, поки не відобразиться останній екран.

اتبع الإرشادات الواردة على الشاشة لتثبيت الحبر وتحميل الورق. واستمر حتى تصل إلى الشاشة النهائية.



<https://ij.start.canon/connect>



GX7140



GX6140



Follow the instructions to complete setup and print.

Suivez les instructions pour terminer la configuration et imprimer.

Siga las instrucciones para completar la configuración e imprimir.

Siga as instruções para concluir a configuração e imprimir.

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και να εκτυπώσετε.

Podle pokynů dokončete nastavení a přejděte k tisku.

Podľa pokynov dokončite nastavenie a tlačte.

Aby zakończyć konfigurację i wykonać wydruk, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Kövesse az utasításokat a beállítás befejezéséhez és a nyomtatáshoz.

Kurulumu tamamlamak ve yazdırmak için yönergeleri izleyin.

Urmați instrucțiunile pentru a finaliza configurarea și a imprima.

Следвайте инструкциите, за да завършите настройката и да отпечатате.

Za dokončanje nastavitve in tiskanje upoštevajte navodila.

Slijedite upute za dovršetak postavljanja i ispis.

Следуйте инструкциям для выполнения настройки и печати.

Виконайте інструкції, щоб завершити налаштування та почати друкувати.

اتبع الإرشادات لإكمال الإعداد والطباعة.



Setup CD-ROM

Double click **EasySetup.exe** on the screen that appears.

CD-ROM d'installation

Double-cliquez sur **EasySetup.exe** sur l'écran qui apparaît.

CD-ROM de instalación

Haga doble clic en **EasySetup.exe** en la pantalla que aparece.

CD-ROM de instalação

Clique duas vezes em **EasySetup.exe** na tela que aparece.

CD-ROM εγκατάστασης

Κάντε διπλό κλικ στο **EasySetup.exe** στην οθόνη που εμφανίζεται.

Instalační disk CD-ROM

Na nově otevřeném obrazovce poklepejte na soubor **EasySetup.exe**.

Ínštalacný disk

Dvakrát kliknite na **EasySetup.exe** na obrazovke, ktorá sa zobrazí.

Instalacyjny dysk CD-ROM

Na wyświetlonym ekranie kliknij dwukrotnie przycisk **EasySetup.exe**.

Telepítő CD-ROM

Kattintson duplán a képernyőn megjelenő **EasySetup.exe** elemre.

Kurulum CD-ROM'u

Görüntülenen ekranda **EasySetup.exe** ögesine çift tıklayın.

CD-ROM de instalare

Pe ecranul care apare, faceți dublu clic pe **EasySetup.exe**.

Инсталационен компактдиск

Щракнете двукратно върху **EasySetup.exe** на екрана, който се показва.

Namestitveni CD

Na zaslonu, ki se prikaže, dvokliknite **EasySetup.exe**.

CD-ROM za postavu

Na zaslonu koji će se pojaviti dvaput kliknite **EasySetup.exe**.

Установочный компакт-диск

Дважды щелкните файл **EasySetup.exe** на появившемся экране.

Компакт-диск із програмою встановлення

Двічі клацніть **EasySetup.exe** на екрані, що з'явиться.

القرص المضغوط الخاص بالإعداد

انقر نقرًا مزدوجًا فوق **EasySetup.exe** على الشاشة التي تظهر.



<https://ij.start.canon/fax>

Access the FAX Setup Guide

Accédez au Guide d'installation du télécopieur

Acceda a la Guía de configuración del FAX

Acesse o Guia de configuração de FAX

Μεταβείτε στο Οδηγός εγκατάστασης ΦΑΞ

Přečtěte si dokument Příručka k instalaci faxu

Prístup k dokumentu Inštalacná príručka FAXU

Otwórz Przewodnik konfiguracji FAKSU

A Faxbeüzemelési útmutató elérése

FAKS Kurulum Kılavuzu bölümüne gidin

Accesați Ghid de configurare pentru FAX

Отидете на Ръководство за настройка на факса

Dostop do priročnika Priročnik za namestitev telefaksa

Pristupanje stavci Vodič za postavljanje FAKSIRANJA

Доступ к документу Руководство по настройке ФАКСА

Доступ до документа Посібник із встановлення ФАКСУ

الوصول إلى دليل إعداد الفاكس

GX7140



<https://ij.start.canon/faq>

Frequently Asked Questions

Foire aux questions

Preguntas más frecuentes

Perguntas Frequentes

Συχνές ερωτήσεις

Časté dotazy

Najčastejšie otázky

Często zadawane pytania

Gyakran ismételt kérdések

Sık Sorulan Sorular

Întrebări frecvente

Често задавани въпроси

Pogosto zastavljena vprašanja

Najčešće postavljana pitanja

Часто задаваемые вопросы

Запитання й відповіді

الأسئلة الشائعة

GX7140



GX6140



<https://ij.start.canon>

Access Online Manual

Accès au Manuel en ligne

Acceso al Manual en línea

Acesse o Manual On-line

Αποκτήστε πρόσβαση στο Εγχειρίδιο Online

Přečtěte si dokument Příručka online

Prístup k dokumentu Príručka online

Pobierz Podręcznik online

Hogyan érhető el az Online kézikönyv

Çevrimiçi El Kitabı'na erişme

Accesați Manual online

Достъп до Онлайн ръководство

Odprite Spletni priročnik

Pristupite dokumentu Priručnik na mreži

Доступ к документу Онлайн-руководство

Доступ до документа Онлайнний посібник

الوصول إلى الدليل على الإنترنت

