

iVIS mini ファームウェア Version 1.0.1.0 をお使いのお客様へ

この使用説明書はファームウェア*¹が Version 1.0.1.0以上であることを前提に説明しています。

- ファームウェアのバージョンは、見るモード時  →  →  → 「Firmware」で確認できます。通常は灰色で表示されます。
- Version 1.0.1.0では以下の機能が変更や追加されています。

機能	
電源OFFのときに  (再生) ボタンを長押しすると、見るモードに切り換わる。	41、48* ²
静止画撮影後  (再生) ボタンを長押しすると、静止画のインデックス画面が表示される。	46
スプラッシュブルーケースSP-V1 (別売) 装着時に静止画撮影後、  (再生) ボタンを押すと、直前に撮影した静止画が再生される。	46
カメラパンテールCT-V1 (別売) と屋外から家の中の映像を確認できるアプリ CameraAccess plus に対応。	114、193

*¹ ファームウェア (Firmware) とは、機器を制御するために組み込まれたソフトウェアのことです。

*² iVIS mini スタートガイド (Version 1.0.1.0) では「**6** ビデオと写真を見る」で説明しています。