

PowerShot SX740 HS

اطلاعات تکمیلی

عملکرد	SCN																	حالت تصویربرداری			
جبران نوردهی	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	±0 - 2	
ضبط صدای فیلم	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
فلش زدن	-	-	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	-	-	○	○	○	-	-	-	
	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-		
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
تنظیمات Av/TV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	Av (پیش فرض: f/4.0)	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	Tv (پیش فرض: 1/125)
تغییر برنامه	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-		
قفل AE/فلش FE (پیوند شده به تایمر نورسنجی)	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○		
محدوده فوکوس	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	عادی
	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	ماکرو
	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	-	○	○	○	○	فوکوس دستی
اطلاعات روی صفحه	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	نمایش ۱ (پیش فرض: اطلاعات اولیه)
	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	نمایش ۲ (پیش فرض: اولیه + جزئیات)
	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	بدون نمایش اطلاعات

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

عملکرد	SCN																	حالت تصویربرداری		
														AUTO		Tv	Av		M	
روشن AF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	ن: +ردیابی	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	AF ردیابی	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	مرکز
عملکرد AF	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	AF وان شات	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Servo AF	
حالت راندگی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	عکسبرداری تکی	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	متوالی با سرعت زیاد	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	متوالی با سرعت کم	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	تایمر خودکار: 10 ثانیه
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	تایمر خودکار: 2 ثانیه
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	تایمر خودکار: متوالی
حالت نورسنجی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	نورسنجی ارزیابی	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	نورسنجی نقطه‌ای	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	تمرکز نور در مرکز	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
کیفیت تصویر	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

عملکرد	SCN																			حالت تصویربرداری			
اندازه ضبط فیلم	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3840x2160 ۲۹,۹۷ کادر در ثانیه (4K)	هنگام تنظیم روی NTSC	ISO	
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1920x1080 ۵۹,۹۴ کادر در ثانیه (Full HD)			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1920x1080 ۲۹,۹۷ کادر در ثانیه (Full HD)			
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1280x720 ۵۹,۹۴ کادر در ثانیه (HD)			
	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3840x2160 ۲۵,۰۰ کادر در ثانیه (4K)		هنگام تنظیم روی PAL
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1920x1080 ۵۰,۰۰ کادر در ثانیه (Full HD)		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1920x1080 ۲۵,۰۰ کادر در ثانیه (Full HD)		
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	1280x720 ۵۰,۰۰ کادر در ثانیه (HD)		
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	خودکار		
<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایر		
تعادل سفیدی	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	خودکار		
	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نور روز		
	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سایه	
	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایزی	
	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نور تنگستن	
	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	نور فلورسنت سفید	
	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سفارشی	
	<input type="radio"/>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B9 - 0 - A9/G9 - 0 - M9	
اصلاح تعادل سفیدی																							

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

عملکرد	SCN																			حالت تصویربرداری		
													AUTO		P	Tv	Av	M				
تنظیمات سبک	خودکار	○	○	-	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	استاندارد	○	-	○	○	○	-	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○		
	واضح	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○		
	عادی	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○		
	سبزه/سفید	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○		
	قرمز قهوه ای	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○		
بهینه‌ساز نور خودکار	غیر فعال	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○		
	کم	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○		
	استاندارد	○	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	زیاد	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○		
	غیر فعال در حین نوردهی دستی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	[✓] روشن	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	[] خاموش	
نسبت ابعادی تصویر ثابت	16:9	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		
	3:2	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		
	4:3	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	1:1	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○		
فیلم با جلوه مینیاتور	غیر فعال	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5x	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	10x	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	20x	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ویدیو های مختصر	ویدیو های مختصر	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غیر فعال	
		○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فعال	

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

عملکرد	SCN														حالت تصویربرداری							
															P	Tv	Av	M				
روشنایی	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	محدوده: ۲±		
	-	○	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-	-	-	محدوده: ۳±		
حالت عکسبرداری	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-				
سطح جلوه فیلتر	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	کم	جلوه پوست صاف	هنگام تنظیم روی [پوست صاف]	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	متوسط			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	زیاد			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	خودکار	تاری پس زمینه	هنگام تنظیم روی [تاری پس زمینه]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	خاموش		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	استاندارد	رنگ مایه	هنگام تنظیم روی [غذا]
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	۲ سطح خنک/۲ سطح گرم		
	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کم	کنتر است	هنگام تنظیم روی [سیاه/سفید دانه دانه]
	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاندارد		
	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زیاد		
	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	کم	فوکوس ملایم	هنگام تنظیم روی [فوکوس ملایم]
	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	استاندارد		
-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	زیاد			

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

عملکرد	SCN														حالت تصویربرداری							
														AUTO		P	Tv	Av	M			
سطح جلوه فیلتر	کم	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جلوه	هنگام تنظیم روی [جلوه چشم ماهی]
	استاندارد	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	زیاد	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	کم	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	جلوه	هنگام تنظیم روی [جلوه هنری جسورانه]
	استاندارد	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	زیاد	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	کم	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	شدت رنگ	هنگام تنظیم روی [جلوه آبرنگ]
	استاندارد	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	زیاد	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	رنگ سرد	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	رنگ مایه	هنگام تنظیم روی [جلوه دوربین کرچک]
	استاندارد	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	رنگ گرم	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

عملکرد	SCN																			حالت تصویربرداری	
مهر تاریخ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	خاموش
	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	تاریخ
	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	تاریخ و زمان
جبران نوردی	به "عملکردهای موجود در هر حالت تصویربرداری" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				
سرعت ISO	به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				
بهبودساز نور خودکار	به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				
حالت نورسنجی	به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				
تایمر نورسنجی	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	۴ ثانیه	
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	۸ ثانیه
	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	۱۶ ثانیه
	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	۳۰ ثانیه
	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	۱ دقیقه
	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	۳ دقیقه
تغییر مناسب	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	غیرفعال
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	-	فعال
تعادل سفیدی	به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				
تعادل سفیدی سفارشی	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○	○	
اصلاح تعادل سفیدی	به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				
تنظیمات سبک	به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				
عملکرد AF	به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				
روش AF	به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۲۱۱) مراجعه کنید.																				

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

عملکرد	SCN																			حالت تصویربرداری	
														AUTO		P	Tv	Av	M		
اندازه کادر AF	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	عادی
	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	کوچک
AF متوالی	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	فعال
	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	-	○	○	○	○	غیرفعال
فلش نور کمکی AF	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	فعال
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	غیرفعال
تنظیمات اوج MF	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	روشن
	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	خاموش
	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	کم
	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	زیاد
	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	قرمز
	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	زرد
MF مناسب	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	آبی
	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	روشن
نمایش جدولی	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	○	-	○	○	○	○	○	خاموش
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	خاموش
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3×3
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3×3+نمودار

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

عملکرد	SCN																			حالت تصویربرداری	
														AUTO		P	Tv	Av	M		
تنظیمات IS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	خاموش	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	روشن	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	فقط عکس
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کم
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استاندارد
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	زیاد
ترازبندی خودکار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	فعال	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	غیرفعال	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استاندارد	
زوم دیجیتال	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	خاموش	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.6x	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2.0x	
نوع فیلم کوتاه	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	حالی عکس	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بدون عکس	
آسان قسمت نمایش	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بزرگ	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	متوسط	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کوچک	
آسان زوم خودکار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	خاموش	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	خودکار	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	چهره
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بالا تنه
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	کل بدن
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	دستی

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

SCN																				حالت تصویربرداری				عملکرد				
																					۱	AUTO	P	Tv	Av	M		
به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۳) مراجعه کنید.																				اندازه ضبط فیلم								
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	خودکار	فیلتر باد						
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خاموش								
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	خودکار	تضعیف‌کننده						
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	روشن								
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	خاموش								
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غیر فعال	شتر کند خودکار							
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	فعال								
به "تنظیمات صفحه کنترل سریع" (۳) مراجعه کنید.																				ویدیوهای مختصر		غیر فعال	فعال					
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ایجاد آلبوم جدید	تنظیمات آلبوم							
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	افزودن به آلبوم موجود									
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 ثانیه	زمان پخش							
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 ثانیه									
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 ثانیه									
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرعت 1/2x	جلوه پخش							
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرعت 1x									
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	سرعت 2x									
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	فعال	نمایش پیام تأیید							
○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	غیر فعال									

○ در دسترس است یا به طور خودکار تنظیم می شود. - موجود نیست.

