



РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА


ENGLISH

FRANÇAIS






العربية

Canon PIXMA MX470 series







1



2





3





Set ink cartridge

4


1




2





3






4





5



6



7



5

Wireless LAN setup
Start setup ▶

Если используется WPS-совместимая точка доступа, выберите на экране пункт **Начать настройку (Start setup)**, чтобы установить подключение к беспроводной локальной сети, затем следуйте выводимым на экран инструкциям.

Если выбраны другие параметры или при выполнении процедуры возникают затруднения, выберите пункт **Временно отменить (Cancel for now)**, затем перейдите к шагу 6.

* Следуя инструкциям на экране компьютера в шаге 7, можно установить подключение к беспроводной локальной сети или к сети другого типа.

Якщо використовується WPS-сумісна точка доступу, виберіть на екрані пункт **Почати налаштув. (Start setup)**, щоб установити підключення до безпроводової локальної мережі, потім виконайте інструкції, що з'являтимуться на екрані.

Якщо вибрано інші параметри або у процесі налаштування виникли труднощі, виберіть пункт **Поки скасувати (Cancel for now)**, потім перейдіть до кроку 6.

* Виконавши інструкцію, що з'являється на екрані комп'ютера у кроці 7, можна встановити підключення до безпроводової локальної мережі або мережі іншого типу.

If you are using a WPS-compatible access point, select **Start setup** on the screen to connect to wireless LAN, then follow the on-screen instruction.

If you choose other settings or have difficulty with the procedure, select **Cancel for now**, then proceed to 6.

* In 7, you can follow the instruction on the computer screen to connect to wireless LAN or other kind of network.

Si vous utilisez un point d'accès compatible WPS, sélectionnez **Lancer config.** sur l'écran pour vous connecter au réseau local sans fil, puis suivez les instructions à l'écran.

Si vous choisissez d'autres paramètres ou si vous rencontrez des difficultés lors de cette procédure, sélectionnez **Annul. pour l'instant**, puis passez à l'étape 6.

* Vous pouvez vous connecter au réseau local sans fil ou à un autre type de réseau en suivant les instructions affichées sur l'écran de l'ordinateur dans 7.


إذا كنت تستخدم نقطة وصول متوافقة مع WPS، فحدد **Start setup** الموجودة على الشاشة للاتصال بشبكة LAN لاسلكية، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

إذا قمت باختيار إعدادات أخرى أو واجهت صعوبات في القيام بهذا الإجراء، فحدد **Cancel for now**، ثم انتقل إلى 6.


* في الخطوة 7، يمكنك اتباع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر للاتصال بشبكة LAN لاسلكية أو بنوع آخر من الشبكات.

6


1




2




3




4





5





6



7




canon.com/ijsetup



Quick Menu



<http://>



canon.com/ijsetup



<http://>

