



2

智能手机/平板(iOS/Android)

1. 将Canon PRINT Inkjet/SELPHY安装到智能手机/平板。

在应用程序的下载网站上搜索“Canon PRINT”。
或者通过扫描右侧的二维码访问网站。
* 此步骤根据Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.1.0进行说明。对于其他版本，请按照应用程序的说明完成设置。



2. 检查网络配置。

开始前请开启智能手机或平板上的Wi-Fi。

- iOS**
 - 使用无线路由器 → A
 - 不使用/没有无线路由器 (通过无线LAN连接直接将打印机连接至设备) → B
 - Android** → C
- * 如果通过无线LAN连接直接将所用设备连接至打印机，可能无法通过所用设备访问互联网，或可能需要为互联网连接付费。

继续执行右侧。

可以将打印机连接至计算机/智能手机/平板并安装软件。
是否已完成入门指南 1中的所有步骤?
完成入门指南 1中的打印机设置后，请阅读本手册。



计算机(Windows/Mac OS)

1. 下载安装文件。

- 从网页浏览器访问以下URL。
<http://canon.com/ijsetup>
- 单击设置。
- 选择购买产品时的所在地区。
- 选择所用产品。
- 单击连接到计算机、智能手机或平板电脑。
- 选择所用操作系统。
- 单击下载以下安装文件。

* 如果出现关于下载的安全警告，请允许网页浏览器继续下载。



按照屏幕上的说明继续执行设置。

2. 选择连接方法。

选择打印机连接方法并单击下一步。

- 无线 LAN 连接**
不使用任何电缆线将打印机连接至网络。
- USB 连接**
使用USB电缆线将打印机连接至计算机。这是最容易的方法。仅可以连接一台打印机。

按照屏幕上的说明继续执行设置。出现以下屏幕时，打印机准备就绪。单击下一步继续安装软件。

3. 安装软件。

出现以下屏幕时，选择要安装的软件并单击下一步。
按照屏幕上的说明继续执行设置。
计算机现已连接至打印机。

A iOS 使用无线路由器

- 点击主页屏幕上的设置。
- 点击Wi-Fi设置上的Canon_ij_XXXX。
- 点击已安装的佳能打印。
- 点击屏幕左上方的打印机图标。
- 点击注册打印机。
- 点击打印机设置。
- 点击通过无线路由器连接(推荐)。

如果Canon_ij_XXXX未出现在列表上，请参见注释以设置打印机。Canon_ij_XXXX出现前，请稍等片刻。根据所用打印机的不同，XXXX也会不同。

第一次启动时会显示长期调查屏幕。

如果未检测到打印机并且打印机上的警告指示灯亮起，按彩色或黑白按钮，然后从1重新开始。

B iOS 不使用/没有无线路由器

- 点击主页屏幕上的设置。
- 点击Wi-Fi设置上的Canon_ij_XXXX。
- 点击已安装的佳能打印。
- 点击屏幕左上方的打印机图标。
- 点击注册打印机。
- 点击打印机设置。
- 点击直接连接。

如果Canon_ij_XXXX未出现在列表上，请参见注释以设置打印机。Canon_ij_XXXX出现前，请稍等片刻。根据所用打印机的不同，XXXX也会不同。

第一次启动时会显示长期调查屏幕。

如果未检测到打印机并且打印机上的警告指示灯亮起，按彩色或黑白按钮，然后从1重新开始。

C Android

- 点击已安装的佳能打印。
- 点击是。
- 按照屏幕上的说明进行操作。
- 在检测到打印机前，请稍等片刻。
- 检测到打印机后，点击所用打印机的型号名称。
- 根据需要输入打印机名称并单击确定。
- 屏幕上出现打印机信息时，设置完成。

如果这些屏幕均未出现，请参见“如果出现选择路由器屏幕”。

如果未检测到打印机并且打印机上的警告指示灯亮起，按彩色或黑白按钮，然后从1重新开始。

如果出现选择路由器屏幕：
如果出现此屏幕，请执行以下操作。
• 出现所需无线路由器的SSID时，点击该SSID。
• 确保所用设备连接至相同的SSID。
• 如果未出现或不确定所需无线路由器的SSID，点击如果没有目标无线路由器。

注释

iOS 如果未出现Canon_ij_XXXX：
Android 如果启动Canon PRINT Inkjet/SELPHY时，未出现信息“打印机未注册。是否执行打印机设置？”：在打印机上执行以下操作。

- 按住打印机上的Wi-Fi按钮(A)直至电源指示灯(B)开始闪烁。
- 按彩色按钮(C)，然后按Wi-Fi按钮(A)。
- 确保Wi-Fi指示灯(D)快速闪烁且电源指示灯(B)亮起。