

# メニュールートマップ

メモ

- ・赤字箇所は、工場出荷時の設定値をあらわしています。
- ・「\*」印が付いている項目や設定値は、オプション品の有無や他の設定項目の内容によって表示されるときと表示されないときがあります。

※ 詳しくは、e-マニュアルを参照してください。

## セットアップメニュー

拡張機能	
スリープモード	<div>レベル高 (ディープスリープ)</div> <div>レベル中 (プリンタスリープ)</div> <div>レベル低 (パネルスリープ)</div> <div>オフ</div>
エラースリープ	<div>しない</div> <div>する</div>
ディープスリープ省電優先	<div>しない</div> <div>する</div>
オートスリープ移行時間	<div>5 分</div> <div>10 分</div> <div>15 分</div> <div>30 分</div> <div>60 分</div> <div>180 分</div>
タイマー設定	<div>ウェイクアップタイマー<div>使わない</div><div>使う</div></div> <div>ウェイクアップ時刻<div>00:00 ~ 12:00 ~ 23:59</div></div> <div>オートクリア移行時間<div>なし</div><div>10 秒</div><div>20 秒</div><div>30 秒</div><div>40 秒</div><div>50 秒</div><div>1 分</div><div>2 分</div><div>3 分</div><div>4 分</div><div>5 分</div><div>6 分</div><div>7 分</div><div>8 分</div><div>9 分</div></div> <div>スリープタイマー<div>使わない</div><div>使う</div></div> <div>スリープ時刻<div>00:00 ~ 12:00 ~ 23:59</div></div>
警告処理	<div>トナーカートリッジ予告<div>継続</div><div>停止</div></div>
自動エラースキップ	<div>しない</div> <div>する</div>
表示言語	<div>English</div> <div>日本語</div>
ブザー	<div>オフ</div> <div>オン</div>
警告表示	<div>トナーカートリッジ予告<div>しない</div><div>する</div></div> <div>トナー部品寿命警告<div>しない</div><div>する</div></div> <div>カセット用紙なし<div>しない</div><div>する</div></div> <div>Eメール通信エラー<div>しない</div><div>する</div></div>

日付 / 時刻設定	<div>日付<div>2001 01/01 ~ 2030 12/31</div></div> <div>時刻 (24 時間)<div>00:00:00 ~ 23:59:59</div></div>
SD カード *	<div>使わない</div> <div>使う</div>
PDL リソースデータ保存先 *	<div>RAM</div> <div>SD カード</div>
割り込み印刷 *	<div>許可しない</div> <div>許可する</div>
セキュアプリント削除時間 *	<div>1 時間</div> <div>2 時間</div> <div>3 時間</div> <div>6 時間</div> <div>12 時間</div> <div>24 時間</div>
ジョブ履歴保証 *	<div>しない</div> <div>する</div>
ページ記述言語 (PnP)	<div>LIPSLX</div> <div>LIPSLX XPS</div> <div>LIPS4</div> <div>XPS (Direct)</div>
管理設定	<div>セットアップキーのロック<div>しない</div><div>する</div></div>
画面調整	<div>画面コントラスト<div>-3 暗く ~ 0 ~ +3 明るく</div></div> <div>バックライトの明るさ<div>オフ</div><div>レベル 1</div><div>レベル 2</div><div>レベル 3</div></div>
アニメーション表示	<div>しない</div> <div>する</div>
トナー残量アイコン表示	<div>しない</div> <div>する</div>
設定完了通知	<div>しない</div> <div>1 秒</div> <div>2 秒</div> <div>3 秒</div>
スクロール文字速度	<div>遅い</div> <div>普通</div> <div>速い</div>

給紙	
給紙モード	<div>自動</div> <div>カセット 1</div> <div>カセット 2*</div> <div>カセット 3*</div> <div>手差し</div>
手差し用紙サイズ	<div>A6</div> <div>A5</div> <div>A5R</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>フリー</div> <div>ユーザー設定サイズ</div>

ユーザー設定サイズ R	<div>はがき</div> <div>往復はがき</div> <div>4 面はがき</div> <div>封筒 長形 3 号</div> <div>封筒 洋形長 3 号</div>
手差し優先	<div>しない</div> <div>する</div>
カセット N (N=1、2、3) 用紙サイズ *	<div>A6</div> <div>A5</div> <div>A5R</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>フリー</div> <div>ユーザー設定サイズ</div> <div>ユーザー設定サイズ R</div>
デフォルト用紙サイズ	<div>A6</div> <div>A5</div> <div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>はがき</div> <div>往復はがき</div> <div>4 面はがき</div> <div>封筒 長形 3 号</div> <div>封筒 洋形長 3 号</div>
用紙不一致時手差し	<div>使わない</div> <div>使う</div>
自動選択	<div>手差し<div>使わない</div><div>使う</div></div> <div>カセット 1<div>使わない</div><div>使う</div></div> <div>カセット 2*<div>使わない</div><div>使う</div></div> <div>カセット 3*<div>使わない</div><div>使う</div></div>
デフォルト用紙種類	<div>普通紙</div> <div>普通紙 L</div> <div>厚紙 1</div> <div>厚紙 2</div> <div>OHP フィルム</div> <div>はがき</div> <div>封筒</div> <div>ラベル用紙</div>
両面印刷	<div>しない</div> <div>する</div>

ネットワーク	
TCP/IP 設定	<div>IPv4 設定<div>IPv4：オフ、オン</div><div>IP モード：自動、手動</div><div>プロトコル *<ul style="list-style-type: none"><li>・DHCP によるアドレス設定：オフ、オン</li><li>・BOOTP によるアドレス設定：オフ、オン</li><li>・RARP によるアドレス設定：オフ、オン</li></ul></div><div>IP アドレス設定<ul style="list-style-type: none"><li>・IP アドレス：0.0.0.0</li><li>・サブネットマスク：0.0.0.0</li><li>・ゲートウェイアドレス：0.0.0.0</li></ul></div></div>

	DNS <ul style="list-style-type: none"><li>プライマリーDNSサーバーアドレス:0.0.0.0</li><li>セカンダリーDNSサーバーアドレス:0.0.0.0</li></ul> DHCP オプション <ul style="list-style-type: none"><li>ホスト名の取得:オフ、<b>オン</b></li><li>DNSの動的更新:<b>オフ</b>、オン</li></ul>
	IPv6 設定 <ul style="list-style-type: none"><li>IPv6:<b>オフ</b>、オン</li></ul>
	WINSによる名前解決 <ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul>
	ARP/PING <ul style="list-style-type: none"><li>オフ</li><li><b>オン</b></li></ul>
	FTP <ul style="list-style-type: none"><li>FTP印刷:<b>オフ</b>、オン</li><li>FTP設定:<b>オフ</b>、オン</li></ul>
	LPD 設定 <ul style="list-style-type: none"><li>LPD印刷の設定:オフ、<b>オン</b></li><li>タイムアウト時間:1～<b>60</b>(分)</li></ul>
	RAW 設定 <ul style="list-style-type: none"><li>RAW印刷の設定:オフ、<b>オン</b></li><li>タイムアウト時間:1～<b>60</b>(分)</li></ul>
	BMLinkS <ul style="list-style-type: none"><li><b>使わない</b></li><li>使う</li></ul>
	IPP 印刷 <ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul>
	WSD <ul style="list-style-type: none"><li>WSD印刷:<b>オフ</b>、オン</li><li>WSD参照*:<b>オフ</b>、オン</li><li>マルチキャスト探索:<b>オフ</b>、オン</li></ul>
	HTTP <ul style="list-style-type: none"><li>オフ</li><li><b>オン</b></li></ul>
	プロキシ設定 <ul style="list-style-type: none"><li>プロキシ:<b>オフ</b>、オン</li><li>サーバーアドレス*</li><li>ポート番号*:1～<b>80</b>～65535</li><li>同一ドメイン*:プロキシを使用、<b>プロキシを使用しない</b></li><li>プロキシ認証*:<b>オフ</b>、オン</li><li>ユーザー名*</li><li>パスワード*</li></ul>
	SNTP <ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul>
	探索応答 <ul style="list-style-type: none"><li>オフ</li><li><b>オン</b></li></ul>
	IPSec <ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul>
	AppleTalk <ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul>
	SMB* <ul style="list-style-type: none"><li>SMBサーバー<ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul></li><li>SMB印刷*<ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul></li></ul>
	SNMP 設定 <ul style="list-style-type: none"><li>SNMPv1 設定<ul style="list-style-type: none"><li>SNMPv1:オフ、<b>オン</b></li><li>専用コミュニティー設定<ul style="list-style-type: none"><li>専用コミュニティー:オフ、読込/書込、<b>読込のみ</b></li></ul></li></ul></li><li>SNMPv3 設定<ul style="list-style-type: none"><li>SNMPv3:<b>オフ</b>、オン</li><li>ユーザー設定1～5*:認証パスワード、暗号化パスワード</li></ul></li><li>スリープ時パケット受信拒否<ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul></li></ul>
	スプール機能* <ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul>
	並列受信 <ul style="list-style-type: none"><li>オフ</li><li><b>オン</b></li></ul>
	起動待機時間 <ul style="list-style-type: none"><li><b>0</b>～300秒</li></ul>

	リモートUI設定 <ul style="list-style-type: none"><li>リモートUI<ul style="list-style-type: none"><li>オフ</li><li><b>オン</b></li></ul></li><li>SSL*<ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul></li></ul>
	Ethernet ドライバー <ul style="list-style-type: none"><li>自動検出<ul style="list-style-type: none"><li>オフ</li><li><b>オン</b></li></ul></li><li>通信方式*<ul style="list-style-type: none"><li><b>半二重</b></li><li>全二重</li></ul></li><li>Ethernet 種類*<ul style="list-style-type: none"><li><b>10 Base-T</b></li><li>100 Base-TX</li><li>1000 Base-T</li></ul></li></ul>
	IEEE802.1X <ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul>
	アドレスフィルター <ul style="list-style-type: none"><li>オフ</li><li><b>オン</b></li></ul>
	MAC アドレス <ul style="list-style-type: none"><li>(表示のみ)</li></ul>
	Eメール印刷設定 <ul style="list-style-type: none"><li>POP3 受信間隔<ul style="list-style-type: none"><li><b>0</b>～90</li></ul></li><li>POP3 受信<ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul></li><li>SMTP 受信<ul style="list-style-type: none"><li><b>オフ</b></li><li>オン</li></ul></li></ul>
	ネットワーク設定初期化

	レイアウト <ul style="list-style-type: none"><li>コピー枚数<ul style="list-style-type: none"><li><b>1</b>～9999</li></ul></li><li>縦位置補正<ul style="list-style-type: none"><li>-50.0～<b>0.0</b>～+50.0</li></ul></li><li>横位置補正<ul style="list-style-type: none"><li>-50.0～<b>0.0</b>～+50.0</li></ul></li><li>とじ方向<ul style="list-style-type: none"><li><b>長辺とじ</b></li><li>短辺とじ</li></ul></li><li>とじしろ<ul style="list-style-type: none"><li>-50.0～<b>0.0</b>～+50.0</li></ul></li><li>特殊両面処理<ul style="list-style-type: none"><li>しない</li><li><b>する</b></li></ul></li></ul>
--	--

	印字調整 <ul style="list-style-type: none"><li>解像度<ul style="list-style-type: none"><li><b>ファイン</b></li><li>スーパーファイン</li></ul></li><li>スーパースムーズ*<ul style="list-style-type: none"><li>使わない</li><li><b>使う</b></li></ul></li><li>ドラフトモード<ul style="list-style-type: none"><li><b>使わない</b></li><li>使う</li></ul></li><li>トナー濃度*<ul style="list-style-type: none"><li>-8うすく～<b>0</b>～+8こく</li></ul></li><li>トナー濃度(微調整)*<ul style="list-style-type: none"><li>高濃度<ul style="list-style-type: none"><li>-8うすく～<b>0</b>～+8こく</li></ul></li><li>中濃度<ul style="list-style-type: none"><li>-8うすく～<b>0</b>～+8こく</li></ul></li><li>低濃度<ul style="list-style-type: none"><li>-8うすく～<b>0</b>～+8こく</li></ul></li></ul></li><li>中間調選択<ul style="list-style-type: none"><li>テキスト<ul style="list-style-type: none"><li><b>解像度</b></li><li>階調</li><li>色調</li><li>高解像度</li></ul></li><li>グラフィックス<ul style="list-style-type: none"><li>解像度</li><li>階調</li><li><b>色調</b></li><li>高解像度</li></ul></li></ul></li></ul>
--	--

	イメージ <ul style="list-style-type: none"><li>解像度</li><li>階調</li><li><b>色調</b></li><li>高解像度</li></ul>
	画質警告 <ul style="list-style-type: none"><li><b>継続</b></li><li>停止</li></ul>

	インターフェイス <ul style="list-style-type: none"><li>インターフェイス選択<ul style="list-style-type: none"><li>USB<ul style="list-style-type: none"><li>使わない</li><li><b>使う</b></li></ul></li><li>ネットワーク<ul style="list-style-type: none"><li>使わない</li><li><b>使う</b></li></ul></li><li>USB 外部記憶デバイス<ul style="list-style-type: none"><li>MEAP ドライバー:<b>使わない</b>、使う</li></ul></li></ul></li><li>タイムアウト<ul style="list-style-type: none"><li>タイムアウト<ul style="list-style-type: none"><li>しない</li><li><b>する</b></li></ul></li><li>タイムアウト時間*<ul style="list-style-type: none"><li>5～<b>15</b>～300秒</li></ul></li></ul></li><li>コネクション認識<ul style="list-style-type: none"><li>しない</li><li><b>する</b></li></ul></li><li>拡張受信バッファ<ul style="list-style-type: none"><li><b>使わない</b></li><li>使う</li></ul></li></ul>
--	--

	ユーザーメンテナンス <ul style="list-style-type: none"><li>印字位置調整<ul style="list-style-type: none"><li>縦位置補正(手差し)<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>横位置補正(手差し)<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>縦位置補正(カセット1)<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>横位置補正(カセット1)<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>縦位置補正(カセット2)*<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>横位置補正(カセット2)*<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>縦位置補正(カセット3)*<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>横位置補正(カセット3)*<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>縦位置補正(両面)<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li><li>横位置補正(両面)<ul style="list-style-type: none"><li>-5.0～<b>0.0</b>～+5.0</li></ul></li></ul></li><li>リカバリー印刷<ul style="list-style-type: none"><li>しない</li><li><b>する</b></li></ul></li><li>用紙長さ確認<ul style="list-style-type: none"><li><b>しない</b></li><li>する</li></ul></li><li>用紙サイズ置換<ul style="list-style-type: none"><li><b>しない</b></li><li>する</li></ul></li><li>縦送り印字優先モード<ul style="list-style-type: none"><li><b>しない</b></li><li>する</li></ul></li><li>特殊印字モード A<ul style="list-style-type: none"><li>しない</li><li><b>モード1</b></li><li>モード2</li><li>モード3</li><li>モード4</li></ul></li><li>SDカードメンテナンス*<ul style="list-style-type: none"><li>フォーマット</li></ul></li><li>特殊印字処理<ul style="list-style-type: none"><li>用紙カール補正<ul style="list-style-type: none"><li>手差し:<b>しない</b>、する</li><li>カセットN(N=1、2、3)*:<b>しない</b>、する</li></ul></li><li>普通紙L速度優先<ul style="list-style-type: none"><li><b>しない</b></li><li>する</li></ul></li></ul></li></ul>
--	--

	特殊印字モード C
	使わない 使う
	特殊印字モード D
	使わない 使う
ファームウェア更新	
	USB
	ネットワーク
給紙方法切替	
	手差し
	速度優先 印刷面優先
	カセット N (N=1、2、3) *
	速度優先 印刷面優先
ジョブ一覧表示	
	しない
	する
インポート / エクスポート	
	エクスポート
	インポート

動作モード	
動作モード選択	
	自動選択
	LIPS
	N201*
	ESC/P
	I5577*
	HP-GL*
	HP-GL/2*
	HEX-DUMP
	LIPS-DUMP
	PDF
	XPS
自動切替	
	LIPS
	使わない 使う
	N201*
	使わない 使う
	ESC/P
	使わない 使う
	I5577*
	使わない 使う
	HP-GL*
	使わない 使う
	HP-GL/2*
	使わない 使う
	PDF
	使わない 使う
	XPS
	使わない 使う
優先エミュレーション	
	なし
	LIPS
	N201*
	ESC/P
	I5577*
	HP-GL*
	HP-GL/2*
	PDF
	XPS

LIPS LX 設定	
	白紙節約
	しない する

LIPS4 設定	
	拡大 / 縮小
	しない
	→ A4
	→ B5
	→ A5

	→ はがき
	→ 往復はがき
	→ 4 面はがき
	→ リーガル
	→ レター
ページ集約	
	しない
	2 in 1 (左)
	2 in 1 (右)
	4 in 1 (横－左)
	4 in 1 (横－右)
	4 in 1 (縦－左)
	4 in 1 (縦－右)
複数ページ余白	
	パターン 1
	パターン 2
ページの向き	
	縦
	横
オーバーレイ 1/2	
	オーバーレイ 1/2 設定
	しない
	する
	オーバーレイ 1/2 番号 *
	0 ～ 32767
スタートアップマクロ	
	0 ～ 30 ～ 32767
漢字コード	
	JIS
	シフト JIS
	EUC
	DEC
文字サイズ	
	10 ポイント
	12 ポイント
	8 ポイント
漢字書体	
	明朝
	ゴシック
ANK 書体	
	明朝
	ゴシック
	ラインプリンター
漢字グラフィックセット	
	JIS90
	JIS78
行数	
	行数選択
	6 lpi
	8 lpi
	任意設定
	任意設定値 *
	10 ～ 99
桁数	
	桁数選択
	自動
	10 cpi
	12 cpi
	15 cpi
	任意設定
	任意設定値 *
	10 ～ 200
自動改ページ	
	しない
	する
自動改行	
	しない
	する
CR 機能	
	CR のみ
	CR+LF
LF 機能	
	LF のみ
	LF+CR
網かけ解像度	
	クイック
	ファイン
ジョブタイムアウト	
	しない
	する
白紙節約	
	しない
	する

ESC/P 設定	
ページレイアウト	
	ページフォーマット
	実寸縦
	実寸横
	10 インチ→ A4 縦
	15 インチ→ A4 横
	15 インチ→ B4 横
	B4 → A4 縦
	B4 → A4 横
	上余白
	-127 ～ 0 ～ +127
	用紙位置微調整
	-127 ～ 0 ～ +127
	領域
	標準
	ワイド
	右マージン既定値
	136 桁
	右端
	用紙サイズ
	A4
	B5
	A5
	はがき
フォント	
	漢字書体
	明朝
	ゴシック
	フォント ID
	フォント ID*
	1 ～ 2 ～ 999
	漢字サイズ
	システム
	8 ポイント
	10 ポイント
	12 ポイント
	文字コード
	カタカナ
	グラフィックス
	国別文字
	日本
	ノルウェー
	デンマーク 2
	スペイン 2
	ラテンアメリカ
	USA
	フランス
	ドイツ
	UK
	デンマーク
	スウェーデン
	イタリア
	スペイン
印字機能	
	イメージの補正
	しない
	する
	縮小文字
	しない
	する
印字動作	
	改行機能
	LF コマンドを待つ
	改行
VFC	
	連続用紙長
	設定方法：システム、任意設定
	任意設定値 *：1 ～ 66 ～ 199 行
	単票用紙長
	設定方法：システム、任意設定
	任意設定値 *：1 ～ 66 ～ 199 行
	ミシン目スキップ
	ミシン目スキップ：しない、する
	スキップ量 *：1 ～ 31 行
	その他
	登録レベル
	一時
	永久

Imaging 設定

画像の向き

自動

縦

横

拡大 / 縮小

しない

自動

印字位置

自動

中央

左上

印字保証 \*

しない

する

警告表示

しない

印刷

パネル

E メール本文印刷

しない

する

E メール本文印刷制限 \*

しない

する

印字領域拡大

しない

する

中間調選択

解像度

階調

高解像度

グレースケール変換方式

sRGB

NTSC

RGB 均等

XPS 設定

中間調選択

テキスト

解像度

階調

高解像度

グラフィックス

解像度

階調

高解像度

イメージ

解像度

階調

高解像度

グレースケール変換方式

テキスト

sRGB

NTSC

RGB 均等

グラフィックス

sRGB

NTSC

RGB 均等

イメージ

sRGB

NTSC

RGB 均等

圧縮画像処理 \*

画質優先

出力優先

圧縮画像出力

出力する

エラー表示する

PDF 設定

用紙サイズに拡大 / 縮小

しない

する

印字領域拡大

しない

する

ページ集約

しない

2 in 1

4 in 1

6 in 1

8 in 1

9 in 1

16 in 1

注釈印刷

しない

自動

中間調選択

テキスト

解像度

階調

高解像度

グラフィックス

解像度

階調

高解像度

イメージ

解像度

階調

高解像度

グレースケール変換方式

sRGB

NTSC

RGB 均等

ドットゲイン調整

-10%

-5%

標準

+5%

+10%

MEAP 設定

デフォルト画面の変更

印刷画面

MEAP

カウンター確認：（表示のみ）

パネル設定初期化

ユーティリティーメニュー

カウンター確認

（表示のみ）

共通ステータスプリント

ネットワークステータスプリント

IPSec ポリシーリスト

LIPS ユーティリティー

ステータスプリント

フォントリスト

オーバーレイリスト

マクロリスト

フォームリスト

オーバーレイプリント

ESC/P ユーティリティー

ステータスプリント

オーバーレイプリント \*

N201 ユーティリティー \*

ステータスプリント

オーバーレイプリント

I5577 ユーティリティー \*

ステータスプリント

オーバーレイプリント

HP-GL ユーティリティー \*

ステータスプリント

サンプルプリント

HP-GL/2 ユーティリティー \*

ステータスプリント

サンプルプリント

クリーニング

A4

LTR

E メール印刷ユーティリティー

E メール受信

受信履歴リスト

印字位置調整プリント

カウント管理レポート

MEAP システム情報プリント

総印刷ページ数

（表示のみ）

シリアル No.

（表示のみ）

消耗品確認

給紙情報

手差し：（表示のみ）

カセット 1：（表示のみ）

カセット 2\*：（表示のみ）

カセット 3\*：（表示のみ）

トナーカートリッジ型番

（表示のみ）

トナー残量

（表示のみ）

ジョブメニュー

暗号化セキュアプリント \*

セキュアプリント \*

保存ジョブリスト \*

保存ジョブプリント \*

ジョブ印刷履歴リスト \*

保存ジョブ印刷履歴リスト \*

レポート印刷履歴リスト \*

E メール印刷履歴リスト \*

リセットメニュー

ソフトリセット （ハードリセット）

排出

シャットダウン

給紙選択メニュー

給紙モード

自動

カセット 1

カセット 2\*

カセット 3\*

手差し

手差し用紙サイズ

A6

A5

A5R

B5

A4

LTR

LGL

EXEC

フリー

ユーザー設定サイズ

ユーザー設定サイズ R

はがき

往復はがき

4 面はがき

封筒 長形 3 号

封筒 洋形長 3 号

手差し優先

しない

する

カセット N（N=1、2、3）用紙サイズ \*

A6

A5

A5R

B5

A4

LTR

LGL

EXEC

フリー

ユーザー設定サイズ

ユーザー設定サイズ R

デフォルト用紙サイズ

A6

A5

	<div>B5</div> <div>A4</div> <div>LTR</div> <div>LGL</div> <div>EXEC</div> <div>はがき</div> <div>往復はがき</div> <div>4 面はがき</div> <div>封筒 長形 3 号</div> <div>封筒 洋形長 3 号</div>
	用紙不一致時手差し
	<div>使わない</div> <div>使う</div>
	自動選択
	<div>手差し</div> <div><div>使わない</div><div>使う</div></div> <div>カセット 1</div> <div><div>使わない</div><div>使う</div></div> <div>カセット 2*</div> <div><div>使わない</div><div>使う</div></div> <div>カセット 3*</div> <div><div>使わない</div><div>使う</div></div>
	デフォルト用紙種類
	<div>普通紙</div> <div>普通紙 L</div> <div>厚紙 1</div> <div>厚紙 2</div> <div>OHP フィルム</div> <div>はがき</div> <div>封筒</div> <div>ラベル用紙</div>
	両面印刷
	<div>しない</div> <div>する</div>