

メニュールートマップ

| |
|----------------------------------|
| ネットワーク設定 |
| 有線/無線LAN選択 |
| 有線LAN、無線LAN |
| 無線LAN設定 |
| WPS プッシュボタン方式 |
| WPS PINコード方式 |
| AOSS |
| らくらく無線スタート |
| SSID設定 |
| アクセスポイント選択 |
| 手動入力 |
| セキュリティ設定 |
| なし |
| WEP(802.11認証) |
| オーブシステム、共有キー |
| WPA/WPA2-PSK(WPA/WPA2-PSKの暗号化方式) |
| 自動、AES-CCMP |
| パワースーブモード |
| OFF、ON |
| 接続情報 |
| MACアドレス |
| 無線LAN状態 |
| 最新のエラー情報 |
| チャンネル |
| SSID設定 |
| セキュリティ設定 |
| パワースーブモード |
| ダイレクト接続のON/OFF |
| OFF、ON |
| TCP/IP設定 |
| IPv4設定 |
| IPアドレス設定 |
| IPアドレス |
| 自動取得 |
| プロトコル選択 |
| OFF、DHCP |
| Auto IP |
| OFF、ON |
| 手動取得 |
| IPアドレス:0.0.0.0 |
| サブネットマスク:0.0.0.0 |
| ゲートウェイアドレス:0.0.0.0 |
| 設定確認 |
| 自動取得 |
| IPアドレス |
| サブネットマスク |
| ゲートウェイアドレス |
| PINGコマンド |
| DNS設定 |
| DNSサーバー設定 |
| プライマリDNSサーバー:0.0.0.0 |
| セカンダリDNSサーバー:0.0.0.0 |
| DNSホスト名/ドメイン名設定 |
| ホスト名 |
| ドメイン名 |
| DNSの動的更新設定 |
| OFF、ON(DNSの動的更新間隔) |
| 0～24～48(時間) |
| mDNS設定 |
| OFF、ON(mDNS名) |
| DHCPオプション設定 |
| ホスト名の取得 |
| OFF、ON |
| DNSの動的更新 |
| OFF、ON |
| DNSサーバーアドレスの取得 |
| OFF、ON |
| ドメイン名の取得 |
| OFF、ON |
| WINSサーバーアドレスの取得 |
| OFF、ON |
| SMTPサーバーアドレスの取得 |
| OFF、ON |
| POPサーバーアドレスの取得 |
| OFF、ON |
| IPv6設定 |
| IPv6を使用 |
| OFF、ON、設定確認 |
| リンクローカルアドレス |
| プレフィックス長 |
| ステートレスアドレス設定 |
| OFF、ON、設定確認 |
| ステートレスアドレス |
| プレフィックス長 |
| DHCPv6を使用 |
| OFF、ON、設定確認 |
| ステートフルアドレス |
| プレフィックス長 |
| DNS設定 |
| DNSホスト名/ドメイン名設定 |
| (IPv4と同ホスト/ドメイン使用) |
| OFF、ON |
| ホスト名 |
| ドメイン名 |
| DNSの動的更新設定 |
| OFF、ON |
| 手動アドレスの登録 |
| OFF、ON |
| ステートフルアドレスの登録 |
| OFF、ON |
| ステートレスアドレスの登録 |
| OFF、ON |
| DNSの動的更新間隔 |
| 0～24～48(時間) |
| mDNS設定 |
| OFF、ON(IPv4と同じmDNS名を使用) |
| OFF(mDNS名)、ON |
| DHCPオプション設定 |
| DNSサーバーアドレスの取得 |
| OFF、ON |
| ドメイン名の取得 |
| OFF、ON |
| WINS設定 |
| WINSによる名前解決 |
| OFF、ON(WINSサーバーアドレス:0.0.0.0) |
| LPD設定 |
| LPD印刷の設定 |
| OFF、ON |
| 受信タイムアウト |
| 1～5～60(分) |
| RAW設定 |
| RAW印刷の設定 |
| OFF、ON |
| 受信タイムアウト |
| 1～5～60(分) |
| WSD設定 |
| WSD印刷の設定 |
| WSD印刷を使用 |
| OFF、ON |
| WSD参照を使用 |
| OFF、ON |
| WSDスキャンの設定 |
| WSDスキャンを使用 |
| OFF、ON |
| PCスキャンを使用 |
| OFF、ON |
| マルチキャスト探索を使用 |
| OFF、ON |
| FTPのPASVモードを使用 |
| OFF、ON |
| HTTPを使用 |
| OFF、ON |

| |
|--------------------------------|
| ポート番号設定 |
| LPD |
| 1～515～65535 |
| RAW |
| 1～9100～65535 |
| WSDマルチキャスト探索 |
| 1～3702～65535 |
| HTTP |
| 1～80～65535 |
| マルチキャスト探索 |
| 1～427～65535 |
| POP3 |
| 1～110～65535 |
| SMTP |
| 1～25～65535 |
| FTP |
| 1～21～65535 |
| SNMP |
| 1～161～65535 |
| MTUサイズ |
| 1300、1400、1500 |
| SNMP設定 |
| SNMPv1設定 |
| OFF、ON |
| SNMPv3設定 |
| OFF、ON |
| ホストからプリンター管理情報を取得 |
| OFF、ON |
| 専用ポート設定 |
| OFF、ON |
| 起動時の接続待機時間 |
| 0～300(秒) |
| Ethernetドライバー設定 |
| MACアドレス |
| 自動検出 |
| 通信方式 |
| 半二重、全二重 |
| Ethernetの種類 |
| 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T |
| IEEE 802.1X設定 |
| OFF、ON |
| デバイス設定値管理のON/OFF |
| OFF、ON |
| 遠隔監視サービス |
| ネットワーク設定の初期化 |

| |
|--|
| 環境設定 |
| 表示設定 |
| 起動/復帰後に表示する画面 |
| ホーム、コピー、ファクス、スキャン、メモリーメディア |
| プリント |
| ホーム画面のボタン表示設定 |
| 表示ボタンの選択 |
| コピーのよく使う設定 |
| ファクスのよく使う設定 |
| スキャンのよく使う設定 |
| 表示順番の設定 |
| 空白の挿入と削除 |
| 輝度調整 |
| 5段階 |
| 画面色反転 |
| OFF、ON |
| mm/インチ入力切替 |
| mm、インチ |
| メッセージ表示時間 |
| 1～2～5(秒) |
| スクロール文字速度 |
| 遅い、標準、速い |
| 入力画面のカーソル移動 |
| 自動、手動 |
| 表示言語の切替 |
| English、Japanese、French、Spanish、German、Italian、Chinese (Simplified)、Chinese (Traditional)、Korean |
| リモートUI表示言語の切替 |
| English、Japanese、French、Spanish、German、Italian、Chinese (Simplified)、Chinese (Traditional)、Korean |
| 英数字キーボードの配列 |
| USA配列、UK配列 |

| |
|---|
| タイマー設定 |
| 日付/時刻の設定 |
| 日付の形式 |
| 年月/日、月/日/年、日/月/年 |
| 時刻の形式 |
| 12時間表示(AM/PM)、24時間表示 |
| 現在日時の設定 |
| タイムゾーン |
| UTC-12:00～(UTC+9:00) 大阪、札幌、東京～UTC+14:00 |
| オートクリア移行時間 |
| 0=オートクリアしない、1～2～9(分) |
| オートクリア後の機能 |
| 復帰する、復帰しない |
| オートスリープ移行時間 |
| 3～240(分) |
| 自動オフライン移行時間 |
| 0=オフラインに移行しない、1～5～60(分) |

| |
|-----------------|
| 共通設定 |
| カセット自動選択のON/OFF |
| コピー |
| 手差し |
| OFF、ON |
| カセット1 |
| OFF、ON |
| カセット2 |
| OFF、ON |
| カセット3 |
| OFF、ON |
| プリンター |
| カセット1 |
| OFF、ON |
| カセット2 |
| OFF、ON |
| カセット3 |
| OFF、ON |
| 受信/ファクス |
| 手差し |
| OFF、ON |
| カセット1 |
| OFF、ON |
| カセット2 |
| OFF、ON |
| カセット3 |
| OFF、ON |
| その他 |
| 手差し |
| OFF、ON |
| カセット1 |
| OFF、ON |
| カセット2 |
| OFF、ON |
| カセット3 |
| OFF、ON |
| 給紙方法切替 |
| 手差し |
| 速度優先、プリント面優先 |
| カセット1 |
| 速度優先、プリント面優先 |
| カセット2 |
| 速度優先、プリント面優先 |
| カセット3 |
| 速度優先、プリント面優先 |

「」: オプションのペーパーフィーダーを装備している場合のみ。

| |
|--|
| コピー設定 |
| デフォルト設定の変更 |
| 部数 |
| 1～999 |
| 濃度 |
| 9段階 |
| 背景調整 |
| 自動 |
| 調整(手動) |
| 9段階 |
| 原稿の種類 |
| 文字、文字/写真、文字/写真(高画質)、写真 |
| 両面 |
| OFF、片面→両面、両面→両面、両面→片面、開き方設定 |
| 倍率 |
| 任意の倍率、100% 等倍、400% 最大、200%、141% A5→A4、122% A5→B5、115% B5→A4、86% A4→B5、81% B5→A5、70% A4→A5、50%、25% 最小 |
| 給紙(給紙選択) |
| 手差し、カセット1、カセット2、カセット3 |
| ページ集約 |
| OFF、2 in 1、4 in 1、IDカードコピー、レイアウト設定 |
| ゾート |
| OFF、ON |
| 枠消し |
| OFF、ON |
| シャープネス |
| 7段階 |
| デフォルト設定の初期化 |

「*」: オプションのペーパーフィーダーを装備している場合のみ。

| |
|--|
| ファクス設定 |
| 基本設定 |
| ユーザー電話番号の登録 |
| 回線種類の選択 |
| 自動、手動 |
| ダイヤル20 PPS、ダイヤル10 PPS、プッシュ |
| オフフックアラーム |
| 0～3 |
| 通信管理設定 |
| 送信スタートスピード |
| 33600 bps、14400 bps、9600 bps、7200 bps、4800 bps、2400 bps |
| 受信スタートスピード |
| 33600 bps、14400 bps、9600 bps、7200 bps、4800 bps、2400 bps |
| 送信文書アーカイブ |
| OFF、ON |
| 送信機能設定 |
| デフォルト設定の変更 |
| 解像度 |
| 200 x 100 dpi(ノーマル)、200 x 200 dpi(ファイン)、200 x 200 dpi(フォト)、200 x 400 dpi(スーパーファイン)、400 x 400 dpi(ウルトラファイン) |
| 濃度 |
| 9段階 |
| 両面原稿 |
| OFF、左右開き、上下開き |
| シャープネス |
| 7段階 |
| ユーザー略称の登録(ファクス) |
| ECM送信 |
| OFF、ON |
| ポーズ時間セット |
| 1～2～15(秒) |
| 自動リダイヤル |
| OFF、ON |
| リダイヤル回数 |
| 1～2～15(回) |
| リダイヤル間隔 |
| 2～99(分) |
| 送信エラー時リダイヤル |
| OFF、ON |
| 発信元記録 |
| つけない、つける |
| 印字位置 |
| 画像の内側、画像の外側 |
| 電話番号マーク |
| FAX、TEL |
| 送信前のダイヤルトーン確認 |
| OFF、ON |
| ファクスドライバーからの送信を許可 |
| OFF、ON |
| ファクス番号入力時の確認入力 |
| OFF、ON |
| 同報送信の制限 |
| OFF、同報送信の確認、同報送信不可 |
| デフォルト設定の初期化 |

| |
|------------------|
| 受信機能設定 |
| ECM受信 |
| OFF、ON |
| 着信呼出 |
| OFF、ON(呼出回数) |
| 1～2～99(回) |
| リモート受信 |
| OFF、ON(リモート受信ID) |
| 00～25～99 |
| 自動受信切替 |
| OFF、ON(呼出秒数) |
| 1～15～99(秒) |
| メモリー受信設定 |
| OFF、ON |
| メモリー受信設定暗証番号 |
| レポートプリント |
| OFF、ON |
| メモリー受信時刻設定 |
| 指定しない |
| 指定する |
| メモリー受信開始時刻 |
| メモリー受信終了時刻 |

| |
|--------------------|
| 受信プリント設定 |
| 両面記録 |
| OFF、ON |
| 画像縮小 |
| OFF、ON |
| 縮小率 |
| 自動、97%、95%、90%、75% |
| 縮小方向 |
| 縦横、縦のみ |
| 受信情報記録 |
| つけない、つける |
| カートリッジ残量少時の印字継続 |
| しない、する |

| |
|---------------|
| 転送設定 |
| 転送設定のON/OFF |
| OFF、ON |
| 画像をプリント |
| OFF、ON、エラー時のみ |
| 画像をメモリーに保存 |
| 保存しない、エラー時のみ |
| ファクス設定ナビ |

| |
|---|
| スキャン設定 |
| USBメモリー設定 |
| デフォルト設定の変更 |
| 読取サイズ |
| A4、A5、B5 |
| カラーモード |
| カラー、白黒 |
| ファイル形式 |
| PDF、PDF(高圧縮)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF(OCR)、JPEG、TIFF |
| 濃度 |
| 9段階 |
| 原稿の向き |
| 縦長原稿、横長原稿 |
| 原稿の種類 |
| 文字、文字/写真、写真 |
| 両面原稿 |
| OFF、左右開き、上下開き |
| シャープネス |
| 7段階 |
| データサイズ |
| 小: サイズ優先、標準、大: 画質優先 |
| デフォルト設定の初期化 |
| Eメール設定 |
| デフォルト設定の変更 |
| 読取サイズ |
| A4、A5、B5 |
| カラーモード |
| カラー、白黒 |
| ファイル形式 |
| PDF |
| PDF(高圧縮) |
| PDF(高圧縮/OCR) |
| PDF(OCR) |
| JPEG |
| TIFF |
| PDF/TIFF詳細設定 |
| PDF |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| PDF(高圧縮) |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| PDF(高圧縮/OCR) |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| PDF(OCR) |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| TIFF |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| 濃度 |
| 9段階 |
| 原稿の向き |
| 縦長原稿、横長原稿 |
| 原稿の種類 |
| 文字、文字/写真、写真 |
| 両面原稿 |
| OFF、左右開き、上下開き |
| シャープネス |
| 7段階 |
| データサイズ |
| 小: サイズ優先、標準、大: 画質優先 |
| 返信先 |
| なし、アドレス帳から指定 |
| 重要性 |
| 低い、普通、高い |
| デフォルト設定の初期化 |
| ファクス設定 |
| 送信機能設定 |
| デフォルト設定の変更 |
| 読取サイズ |
| A4、A5、B5 |
| 濃度 |
| 9段階 |
| 原稿の種類 |
| 文字、文字/写真、写真 |
| 両面原稿 |
| OFF、左右開き、上下開き |
| シャープネス |
| 7段階 |
| 件名/本文 |
| 件名 |
| 本文 |
| 返信先 |
| なし、アドレス帳から指定 |
| 発信元記録 |
| つけない |
| つける |
| 印字位置 |
| 画像の内側、画像の外側 |
| デフォルト設定の初期化 |
| 受信プリント設定 |
| 両面記録 |
| OFF、ON |
| 受信プリントサイズ |
| A4、LGL、LTR、OFICIO、Brazil-OFICIO、Mexico-OFICIO、Government-LTR、Government-LGL、FOOLSCAP、AUS-FOOLSCAP、India-LGL |
| ファイル設定 |
| デフォルト設定の変更 |
| 読取サイズ |
| A4、A5、B5 |
| カラーモード |
| カラー、白黒 |
| ファイル形式 |
| PDF |
| PDF(高圧縮) |
| PDF(高圧縮/OCR) |
| PDF(OCR) |
| JPEG |
| TIFF |
| PDF/TIFF詳細設定 |
| PDF |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| PDF(高圧縮) |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| PDF(高圧縮/OCR) |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| PDF(OCR) |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| TIFF |
| ページごとに分割: OFF、ON |
| 濃度 |
| 9段階 |
| 原稿の向き |
| 縦長原稿、横長原稿 |
| 原稿の種類 |
| 文字、文字/写真、写真 |
| 両面原稿 |
| OFF、左右開き、上下開き |
| シャープネス |
| 7段階 |
| データサイズ |
| 小: サイズ優先、標準、大: 画質優先 |
| デフォルト設定の初期化 |
| ユーザー略称の登録(Eメール/ファクス) |
| 出力ファイルの画像設定 |
| YCbCr送信のガンマ値 |
| γ1.0、γ1.4、γ1.8、γ2.2 |
| OCR(文字認識)設定 |
| 原稿向き自動検知 |
| OFF、ON |

メニュールートマップ

| |
|---------------------------|
| メモリーメディアプリント設定 |
| デフォルト設定の変更 |
| 部数 |
| 1 ～ 99 |
| 給紙(給紙選択) |
| 手差し、カセット1、カセット2*、カセット3* |
| ページ集約 |
| OFF、2 in 1、4 in 1 |
| 両面 |
| OFF、左右開き、上下開き |
| 印字調整 |
| トナー濃度 |
| 17段階 |
| 微調整 |
| 高濃度 |
| 17段階 |
| 中濃度 |
| 17段階 |
| 低濃度 |
| 17段階 |
| トナー節約 |
| しない、する |
| JPEG/TIFF詳細設定 |
| 日付プリント |
| OFF、ON |
| ファイル名プリント |
| OFF、ON |
| 原稿の種類 |
| 写真を優先、文字を優先 |
| 明るさ |
| 5段階 |
| 中間調 |
| 階調、誤差拡散 |
| グレースケール変換方式 |
| sRGB、NTSC、RGB均等 |
| PDF詳細設定 |
| 用紙サイズに拡大/縮小 |
| しない、する |
| 印字領域拡大 |
| しない、する |
| 注釈印刷 |
| しない、自動 |
| その他 |
| 中間調選択 |
| テキスト |
| 解像度、階調、高解像度 |
| グラフィックス |
| 解像度、階調、高解像度 |
| イメージ |
| 解像度、階調、高解像度 |
| グレースケール変換方式 |
| sRGB、NTSC、RGB均等 |
| 表示方法のデフォルト設定 |
| 詳細、画像 |
| ファイルソートのデフォルト設定 |
| 名称昇順、名称降順、日付/時刻昇順、日付/時刻降順 |
| ファイル名表示形式 |
| ショートファイル名、ロングファイル名 |
| デフォルト設定の初期化 |

「*」：オプションのペーパーフィーダーを装備している場合のみ。

| |
|--------------------------|
| プリンター設定 |
| ドライバー設定優先出力 |
| 手差し |
| OFF、ON |
| 強制出力する、エラーを表示する |
| カセット1 |
| OFF、ON |
| 強制出力する、エラーを表示する |
| カセット2* |
| OFF、ON |
| 強制出力する、エラーを表示する |
| カセット3* |
| OFF、ON |
| 強制出力する、エラーを表示する |
| コピー部数 |
| 1 ～ 99 |
| 両面 |
| 片面、両面 |
| デフォルト用紙 |
| 用紙サイズ置換 |
| しない、する |
| 印字調整 |
| トナー濃度 |
| 17段階 |
| 微調整 |
| 高濃度：17段階 |
| 中濃度：17段階 |
| 低濃度：17段階 |
| トナー節約 |
| しない、する |
| 解像度 |
| スーパーファイン、ファイン |
| バーコード調整モード |
| 使わない、モード1、モード2、モード3 |
| レイアウト |
| とじ方向 |
| 長辺とじ、短辺とじ |
| とじしろ |
| -50.0 ～ 00.0 ～ +50.0(mm) |
| 短辺方向移動(表面) |
| -50.0 ～ 00.0 ～ +50.0(mm) |
| 長辺方向移動(表面) |
| -50.0 ～ 00.0 ～ +50.0(mm) |
| 短辺方向移動(裏面) |
| -50.0 ～ 00.0 ～ +50.0(mm) |
| 長辺方向移動(裏面) |
| -50.0 ～ 00.0 ～ +50.0(mm) |
| 自動エラースキップ |
| しない、する |
| タイムアウト時間 |
| 5 ～ 15 ～ 300(秒) |
| プリンター動作モード |
| 自動、PDF、XPS |
| 手差し優先 |
| OFF、ON |
| LIPSIX設定 |
| 中間調選択 |
| テキスト |
| 解像度、色調、階調、高解像度 |
| グラフィックス |
| 解像度、色調、階調、高解像度 |
| イメージ |
| 解像度、色調、階調、高解像度 |
| グレースケール変換方式 |
| sRGB、NTSC、RGB均等 |
| XPS設定 |
| 中間調選択 |
| テキスト |
| 解像度、階調、高解像度 |
| グラフィックス |
| 解像度、階調、高解像度 |
| イメージ |
| 解像度、階調、高解像度 |
| グレースケール変換方式 |
| sRGB、NTSC、RGB均等 |
| 圧縮画像出力 |
| 出力する、エラー表示する |

「*」：オプションのペーパーフィーダーを装備している場合のみ。

| |
|-------------------------|
| 調整/メンテナンス |
| コピー画像補正 |
| カートリッジ準備お知らせの表示タイミング |
| 自動 |
| ユーザー設定 |
| プリンター濃度 |
| 9段階 |
| トナー節約 |
| OFF、ON |
| 特殊処理 |
| 用紙特殊処理 |
| 用紙しわ補正 |
| OFF、モード1、モード2 |
| 用紙カール補正 |
| OFF、モード1、モード2 |
| 普通紙し速度優先 |
| OFF、ON |
| 高抵抗紙モード |
| OFF、モード1、モード2 |
| にじみ改善モード |
| OFF、ON |
| 特殊印字モードA |
| OFF、モード1、モード2、モード3、モード4 |
| 特殊印字モードZ |
| OFF、モード1、モード2、モード3 |
| 特殊印字モードB |
| OFF、モード1、モード2、モード3 |
| 特殊印字モードD |
| OFF、ON |
| 定着槽のクリーニング |
| フィーダーのクリーニング |

「*」：オプションのペーパーフィーダーを装備している場合のみ。

| |
|------------------------------|
| システム管理設定 |
| ネットワーク設定 |
| →ネットワーク設定 |
| システム管理者情報の設定 |
| システム管理部門IDと暗証番号 |
| システム管理部門ID |
| システム管理暗証番号 |
| システム管理者名 |
| デバイス情報の設定 |
| デバイス名 |
| 設置場所 |
| 部門別ID管理のON/OFF |
| OFF、ON |
| セキュリティ設定 |
| TLSを使用 |
| OFF、ON |
| IPSecを使用 |
| OFF、ON |
| IPv4アドレスフィルター |
| 送信フィルター |
| OFF、ON |
| 受信フィルター |
| OFF、ON |
| IPv6アドレスフィルター |
| 送信フィルター |
| OFF、ON |
| 受信フィルター |
| OFF、ON |
| MACアドレスフィルター |
| 送信フィルター |
| OFF、ON |
| 受信フィルター |
| OFF、ON |
| リモートUI設定 |
| リモートUIを使用 |
| OFF、ON |
| リモートUIアクセス保護の設定 |
| OFF、ON |
| リモートUIアクセス暗証番号 |
| リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF |
| OFF、ON |
| 送信機能の制限 |
| アドレス帳の暗証番号 |
| 新規宛先の制限 |
| OFF、ON |
| 履歴からの再送信を制限 |
| OFF、ON |
| 短縮ダイヤル送信の確認 |
| OFF、ON |
| ジョブ履歴表示のON/OFF |
| OFF、ON |
| USBデバイスとして使用 |
| OFF、ON |
| USBメモリーに保存のON/OFF |
| OFF、ON |
| メモリーメディアプリントのON/OFF |
| OFF、ON |
| 使用状況調査プログラムのON/OFF |
| OFF、ON |
| リモートUI/ツールへの消耗品情報表示 |
| リモートUIに消耗品購入ボタンを表示 |
| OFF、ON |
| カートリッジ残量お知らせツール設定 |
| OFF、ON (消耗品購入ボタンを表示) |
| OFF、ON |
| Canon Mobile ScanningのON/OFF |
| OFF、ON |
| Google クラウド プリントの設定 |
| Google クラウド プリントのON/OFF |
| OFF、ON |
| Google クラウド プリントの登録状況 |
| 用紙設定の確認表示 |
| OFF、ON |
| 設定値の「ON/OFF」 |
| インポート |
| エクスポート |
| セキュアプリント設定 |
| OFF、ON(セキュアプリント消去時間) |
| 10 ～ 30 ～ 240(分) |
| ページ記述言語選択(プラグ&プレイ) |
| ネットワーク |
| FAX、LIPSIX、LIPSIX (V4) |
| USB |
| FAX、LIPSIX、LIPSIX (V4) |
| ファームウェア更新 |
| PC経由 |
| インターネット経由 |
| バージョン情報 |
| 歳と証明書 |
| 歳と証明書の初期化 |
| アドレス帳の初期化 |
| メニューの初期化 |
| 環境設定 |
| タイマー設定 |
| 共通設定 |
| コピー設定 |
| ファクス設定 |
| スキャン設定 |
| メモリーメディアプリント設定 |
| プリンター設定 |
| システム管理設定 |
| ネットワーク設定 |
| システム管理者情報の設定 |
| デバイス情報の設定 |
| 部門別ID管理のON/OFF |
| セキュリティ/リモートUI設定 |
| リモートスキャン時の自動オンラインのON/OFF |
| 送信機能の制限 |
| LDAPサーバーの登録 |
| 送信機能の認証設定 |
| ジョブ履歴表示のON/OFF |
| USBデバイスとして使用 |
| USBメモリーに保存のON/OFF |
| メモリーメディアプリントのON/OFF |
| 使用状況調査プログラムのON/OFF |
| 消耗品購入情報 |
| Canon Mobile ScanningのON/OFF |
| Google クラウド プリントの設定 |
| 用紙設定の確認表示 |
| セキュアプリント設定 |
| ページ記述言語選択 (プラグ&プレイ) |
| 上記すべて |
| 全データ/設定の初期化 |