

カラーキャリブレーションを行なうときの設定について

本紙では、取扱説明書「新規にカラーキャリブレーションを行う」について補足します。
 カラーキャリブレーションを行うときは、印刷したパターンチャートをスキャンします。
 パターンチャートをスキャンするときには、スキャナードライバーの画面で、以下の設定を行なって下さい。

スキャナードライバーの設定画面

The image shows the '拡張モード' (Advanced Mode) settings window of the Canon scanner driver. The settings are as follows:

- ① **【拡張モード】を選択する**: The '拡張モード' (Advanced Mode) tab is selected at the top.
- ② **カラーモード：カラー**: Under '入力設定' (Input Settings), 'カラーモード' (Color Mode) is set to 'カラー' (Color).
- ③ **出力解像度：300 dpi**: Under '出力設定' (Output Settings), '出力解像度' (Output Resolution) is set to '300 dpi'.
- ④ **出力サイズ：フリーサイズ**: Under '出力設定', '出力サイズ' (Output Size) is set to 'フリーサイズ' (Free Size).
- ⑤ **画像設定：すべてOFF**: Under '画像設定' (Image Settings), all options (Image Adjustment, Edge Enhancement, etc.) are set to 'OFF'.
- ⑥ **【詳細設定...】をクリックする**: The '詳細設定...' (Advanced Settings...) button at the bottom is highlighted.

The '詳細設定' (Advanced Settings) dialog box is also shown, with the following settings:

- ⑦ **【色の設定】を選択する**: The '色の設定' (Color Settings) tab is selected.
- ⑧ **【色補正なし】を選択する**: Under '色補正なし' (Color Correction Off), the radio button is selected.
- ⑨ **モニターガンマ：2.20**: The 'モニターガンマ' (Monitor Gamma) is set to '2.20'.
- ⑩ **【OK】をクリックする**: The 'OK' button at the bottom is highlighted.

スキャナードライバーの設定画面に戻ったら、【閉じる】をクリックして下さい。
 これ以降の手順は、取扱説明書を参照して下さい。