

The user is responsible for compliance with all applicable laws and regulations governing privacy protection and publicity rights implicated by the use of this product. In some cases, camera and/or audio monitoring or recording may be restricted or prohibited by the law or regulation, the details of which differ by country and region. Before installing the product, users should consult the laws and regulations of their country and region, including state and/or local laws and regulations in such country and region, to ensure that the product is installed in a manner compliant with all applicable legal requirements. The microphone should not be used if required by local law or regulation. Do not install the product in any spaces where occupants or visitors may reasonably have an expectation of privacy, such as bedrooms, dressing rooms and rest rooms.

The product should be installed in such a manner that it is clearly visible to all persons whose images and voices are monitored by the product. In addition, signage prominently displayed in close proximity to the product and clearly visible to all persons monitored by the product should inform such persons that the product records both their images and their conversations.

Please be advised that Canon shall not be liable in any way in the event of a dispute between any user and any third party concerning the installation of the product or camera and/or audio monitoring or recording.

Country Regulations

Videos, images or sounds recorded with your camera may not be utilized or published without consent of copyright holders, if any, except in such a way as permitted for personal use under the relevant copyright law.

The user is responsible for the network security of this product and its use. Take appropriate network security measures to avoid security breaches. To the full extent permitted by laws and regulations, neither Canon Inc. nor any of its subsidiaries or affiliates shall be liable for any losses, direct, incidental or consequential damages, or liabilities that may be incurred as a result of network security incidents such as unauthorized accesses.

Dispose of the camera in accordance with local laws and regulations. At that time, initialize the camera and erase all settings information of the camera. Be sure to remove the memory card from the camera before the disposal.

This product is subject to security export control. Therefore, to export or carry it overseas may require an authorization by governmental agencies.

ภาษาไทย ก่อนใช้กล้องนี้

เอกสารนี้อธิบายข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โปรดแน่ใจว่าได้อ่านเอกสารนี้เพื่อการใชงานอย่างถูกวิธี หลังจากอ่านเอกสารนี้ โปรดเก็บไว้ในที่ที่หยิบย้ได้สะดวกเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต เนื้อหาของเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คู่มือผู้ใช้และซอฟต์แวร์ล่าสุด ฯลฯ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้ คู่มือผู้ใช้จะอธิบายการตั้งค่าและการทำงานของกล้อง อ่านอย่างระมัดระวังก่อนใช้กล้องเพื่อให้แน่ใจว่าได้ใช้งานอย่างถูกวิธี

global.canon/ncam

รายการไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้

คู่มือผู้ใช้
คู่มือการติดตั้ง, คู่มือการดำเนินงาน, โปรแกรมดูกล้องมือถือ (คู่มือการดำเนินงาน), ข้อมูลจำเพาะ, คู่มือผู้ใช้เครือข่ายการจัดการกล้อง, คู่มือผู้ใช้ทีลิตีวีดีโอที่บันทึกไว้

ซอฟต์แวร์

ตัวติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีมาให้, เครื่องมือการจัดการกล้อง, ยูทิลิตีวีดีโอที่บันทึกไว้

* ตรวจสอบซอฟต์แวร์บันทึกที่แนะนำจากเว็บไซต์ด้านบน

เฟิร์มแวร์ (มีเฉพาะในขณะนี้อัปเดต)

รายการที่มีมาให้

ตัวกล้อง, สายชาร์จ, สิ่งพิมพ์, **S820** เทมเพลต, สกรู (M4) x 1

การแสดงสัญลักษณ์รุ่นกล้อง

คำอธิบายที่แตกต่างกันไปตามรุ่นของกล้องจะระบุด้วยชื่อกกล้องและสัญลักษณ์ต่อไปนี้
S820 : VB-S820D
S920 : VB-S920F

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

โปรดแน่ใจว่าได้อ่านคำแนะนำเหล่านี้เพื่อใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออันตรายต่อผู้ใช้งานผลิตภัณฑ์หรือผู้อื่น

	คำเตือน	หากไม่ทำตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
---	----------------	---

อย่าติดตั้งในสถานที่ดังนี้:

- วางในสถานที่ที่มีแสงอาทิตย์ส่องถึงโดยตรง ใกล้วัตถุที่สร้างความร้อน หรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิสูง
- สถานที่ที่มีแหล่งกำเนิดเปลวไฟหรือสารละลายที่ติดไฟง่าย (แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ)
- สถานที่ที่ชื้นหรือมีฝุ่นมาก
- สถานที่ที่มีควันหรือไอของน้ำมัน
- สถานที่ที่มีลมทะเล
- สถานที่ที่มีขอบเขตจำกัดหรือพื้นที่ปิด

หากไม่ทำตามนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

หมายเหตุของแหล่งจ่ายพลังงาน

- อย่าวางวัตถุหนัก ดึง ไขแรงตัด ชิดขวน หรือตัดแปลงสาย LAN

หากไม่ทำตามนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- หากคุณพบสภาพไม่ปกติ เช่น ควัน เสียงผิดปกติ มีความร้อนหรือกลิ่นผิดปกติ ให้หยุดใช้กล้องทันทีและติดต่อตัวแทนจำหน่าย Canon

หากยังใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- หากเกิดฝนตกฟ้าร้อง ให้หยุดการติดตั้งหรือการตรวจสอบ ฯลฯ และอย่าจับกล้องหรือเชื่อมต่อสายเคเบิล
- อย่าแยกส่วนหรือตัดแปลงกล้อง
- อย่าทำให้สายเชื่อมต่อเสียหาย
- อย่าให้กล้องเปียก
- อย่าใส่วัตถุอื่น เช่น น้ำหรือโลหะเข้าไปในกล้อง
- อย่าใช้สเปรย์ไอพ่นใกล้กับกล้อง
- อย่าปล่อยทิ้งสาย LAN ให้ต่อกับกล้อง เมื่อไม่ได้ใช้งานกล้องเป็นเวลานาน
- อย่าใช้สารละลายไอไฟ เช่น แอลกอฮอล์ สีทินเนอร์ หรือเบนซิน ทำความสะอาดกล้อง

หากไม่ทำตามนี้อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

- ไม่ควรใช้กล้องนี้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือระบบช่วยชีวิตอื่นฯ
- ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ไม่สามารถรับประกันการส่งวิดีโอที่มีความแม่นยำสูงเนื่องจากเวลาในการตอบสนองของวิดีโอหรือการสูญเสียวิดีโอ

Canon จะไม่รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้กล้องภายใต้เงื่อนไขข้างต้น

	ข้อควรระวัง	หากไม่ทำตามคำแนะนำ อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
---	--------------------	---

ให้เรียกใช้บริการผู้รับผิดชอบมืออาชีพ สำหรับงานติดตั้งทุกชนิด อย่าพยายามติดตั้งกล้องด้วยตนเอง หากทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ เช่น กล้องหล่นหรือไฟฟ้าช็อต

สำหรับการติดตั้งหรือการตรวจสอบกล้องนี้ ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่าย Canon

- การเดินสายเครือข่าย/สายไฟควรทำโดยผู้ให้บริการที่มีการรับรองคุณสมบัติ และตรวจสอบดคล้องกับกฎหมายทั้งหมดในพื้นที่
- เมื่อติดตั้งกับเพดานหรือกำแพง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นผิวสามารถรับน้ำหนักทั้งหมดของกล้อง อุปกรณ์ และขาแขวนใดๆ ฯลฯ และเพิ่มความแข็งแรงให้เพียงพอ หากจำเป็น
- S820** โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้สกรูที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการติดตั้งกล้องบนพื้นผิว
- ตรวจสอบขาแขวนและสกรูเป็นระยะ สำหรับเรื่องเป็นสนิมและหลวม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเครื่องมือเสียหาย เนื่องจากการตกหล่นของชิ้นส่วน

- อย่าติดตั้งในสถานที่ที่ไม่มั่นคง มีการสั่นสะเทือนหรือการกระแทก หรือมีการกีดร่อนของเกลือหรือแก๊ส
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าติดสายชาร์จที่เชื่อมต่อกกล้องเข้ากับโครงสร้างขณะติดตั้งกล้อง
- สายชาร์จที่มีมาให้ไม่มีไว้สำหรับกล้อง ใช้มาตรการป้องกันแยกต่างหากเพื่อไม่ให้ขาแขวนหล่นลงมา

หากไม่ทำตามนี้อาจทำให้กล้องหล่นหรือเกิดอุบัติเหตุอื่นฯ

- หากมีโลหะที่มีขอบคม อย่างจับชิ้นส่วนนั้นด้วยมือเปล่า

- ระมัดระวังอย่าให้นิ้วถูกหนีบ ขณะติดตั้ง

หากไม่ทำตามนี้อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสกล้องที่เปิดอยู่เป็นเวลานาน
- เมื่อนำกล้องออก ให้ปิดสวิตช์เปิด/ปิดกล้องและปล่อยให้กล้องระบายความร้อนเป็นเวลานานพอการก่อนเริ่มทำงาน

หากไม่ทำตามนี้อาจทำให้เกิดแผลไหม้อุณหภูมิต่ำ

	สำคัญ
<ul style="list-style-type: none">ขอแนะนำให้ติดตั้งสายดิน (อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้า) เป็นตัวป้องกันการทำงานล้มเหลวที่เกิดจากฟ้าผ่า อย่าติดตั้งบนพื้นผิวที่ไม่มั่นคง หลังจากปิดสวิตช์เปิด/ปิดกล้อง อย่าเปิดอีกครั้งภายในห้าวันาที ทำการกำจัดไฟฟ้าสถิตย์ก่อนการดำเนินการขั้นต้นใดๆ หากเกิดการควมแน่น รือให้การควมแน่นค่อยๆ น้อยลง แล้วจึงเปิดสวิตช์เปิด/ปิดกล้อง	

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด บริษัท Canon และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางการเงินใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการสูญหายของข้อมูลหรือภาพที่บันทึกไว้ ไม่ว่าจะมีส่วนเหตมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอกก็ตาม

เวนแดงระบุไว้ในการรับประกันภายใต้เงื่อนไขจำกัดซึ่งมาพร้อมกับกล้อง โดยไม่เป็นการลดสิทธิใดๆ

เวนแดงระบุไว้ในการรับประกันภายใต้เงื่อนไขจำกัดซึ่งมาพร้อมกับกล้อง โดยไม่เป็นการลดสิทธิใดๆ ที่ผู้บริโภคพึงได้รับและอยู่ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด (1) บริษัท Canon และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือไม่ให้การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับเนื้อหาในคู่มือฉบับนี้หรือเกี่ยวกับการใช้กล้อง โดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันเพื่อความสามารถทางการตลาด โอกาสทางการค้า ความเหมาะสมเพื่อวัตถุประสงค์หรือการใช้ที่เฉพาะเจาะจง หรือการไม่ละเมิดสิทธิ และ (2) บริษัท Canon และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยบังเอิญ หรือผลสืบเนื่องในลักษณะใดๆ ที่เกิดจากการใช้คู่มือฉบับนี้หรือกล้อง ผู้ใช้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้ ให้สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดการปกป้องสิทธิส่วนบุคคล และสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั้งหมดที่อนุญาตให้ใช้งานได้ ในบางกรณี กล้องและ/หรือเสียงที่ตรวจจับหรือบันทึกอาจมีการจำกัดการใช้หรือห้ามใช้โดยแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศและพื้นที่ ก่อนการติดตั้งผลิตภัณฑ์ ผู้ใช้ควรสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายและข้อกำหนดของประเทศและพื้นที่นั้นๆ รวมถึงข้อกำหนดและกฎหมายของรัฐและ/หรือท้องถิ่นในประเทศและพื้นที่นั้นๆ ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าติดตั้งผลิตภัณฑ์ได้อย่างสอดคล้องตามที่กฎหมายทั้งหมดอนุญาตให้ใช้งานได้ ไม่โครโฟนในตัวกล้องควรปิดหากมีข้อกำหนดหรือกฎหมายของท้องถิ่นร้องขอ ห้ามติดตั้งผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ใดๆ ที่ผู้ใช้อาศัยหรือผู้มาเยือนอาจมีความคิดว่าที่นั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัว เช่น ห้องนอน ห้องแต่งตัว และห้องน้ำ

ผลิตภัณฑ์ควรติดตั้งในที่ที่ทุกคนซึ่งถูกบันทึกภาพและเสียงสามารถมองเห็นได้ นอกจากนี้ยังต้องมีป้ายที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนแสดงอยู่ใกล้ๆ กับผลิตภัณฑ์และให้บุคคลที่ถูกตรวจจับด้วยผลิตภัณฑ์ทุกคนสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ว่ามีผลิตภัณฑ์กำลังบันทึกภาพและเสียงการสนทนาอยู่

โปรดทราบว่า Canon ไม่สามารถรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความขัดแย้งใดๆ ระหว่างผู้ใช้กับบุคคลที่สามใดๆ เกี่ยวกับการติดตั้งของผลิตภัณฑ์หรือกล้องและ/หรือเสียงที่ตรวจจับหรือบันทึก

ข้อบังคับของประเทศ

ห้ามใช้หรือเผยแพร่วิดีโอ รูปภาพ หรือเสียงที่บันทึกด้วยกล้องของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือลิขสิทธิ์ หากมี ยกเว้นในลักษณะที่อนุญาตให้ใช้ส่วนตัวภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของผลิตภัณฑ์นี้และการใช้งานผลิตภัณฑ์ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกเจาะระบบรักษาความปลอดภัย ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายและข้อบังคับอนุญาต ทั้ง Canon Inc. หรือบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหายโดยตรง ความเสียหายโดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง หรือความรับผิดชอบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของเครือข่าย เช่น การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

ทั้งกล้องให้ตรงตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของท้องถิ่น

ในขณะนั้น ให้ตั้งกล้องเป็นค่าเริ่มต้นและลบข้อมูลการตั้งค่าทั้งหมดของกล้อง **อย่า** ลืมถอดการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องก่อนทิ้ง

ผลิตภัณฑ์นี้อยู่ภายใต้การควบคุมความปลอดภัยการส่งออก ดังนั้น ในการส่งออกหรือนำไปต่างประเทศอาจต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐ

設備名稱：Equipment name	網路攝影機Network Camera						
型號 (型式)：Type designation (Type)	VB-S820D/VB-S920F						
單元 Unit	限用物質及其化學符號Restricted substances and its chemical symbols <table><tbody><tr><td>鉛Lead (Pb)</td><td>汞Mercury (Hg)</td><td>鎘Cadmium (Cd)</td><td>六價鉻Hexavalent chromium (Cr⁺⁶)</td><td>多溴聯苯Polybrominated biphenyls (PBB)</td><td>多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)</td></tr></tbody></table>	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)		
電氣零部件	—	○	○	○	○		
金屬零部件	—	○	○	○	○		
印刷電路板零部件	—	○	○	○	○		
外殼	—	○	○	○	○		
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。							
Note 1: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.							
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。							
Note 2: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.							

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。