

# Canon

1871P  
1861P

# Setup Guide

En

Fr

De

It

Es


## 1 Important Safety Instructions

Be sure to read these instructions before using the machine.

## 2 Setup Guide (this document)

## 3 User's Guide

This section explains all the ways this machine can be used.



<https://oip.manual.canon/>

See p. 4 "Accessing the Online Manual" for details.

- After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.
- The information in this guide is subject to change without notice.


# Configuring the Initial Settings

En

## 1 Specifying the Basic Settings

When you turn on the machine for the first time, the Setup Guide appears on the operation panel. Perform the initial machine setup by following the on-screen instructions. Depending on your model, the items available for selection and the procedure for making choices may differ from those shown in this document. Proceed as directed in the screens shown.

Operation panel



1. Select the language, and the country/region.
2. Select the time zone.
3. Set the current date/time.

Fr

De

It

Es

## 2 Specifying the Security Settings

To prevent unauthorized access to the machine, set access restrictions for Remote UI.



### What is Remote UI?

Remote UI allows you to use your computer's Web browser to check the machine's operating status and change settings.

1. Check the message and press **OK**.

2. Select **<Yes>**.

To continue without setting a password, select **<No>** and proceed to "Specifying the Network Settings".

3. Enter a password and select **<Apply>**.

Enter the same password again and select **<Apply>**.

4. Check the message and press **OK**.


## 3 Specifying the Network Settings

Specify the settings for connecting the machine to a network. Before proceeding, check that the computer and router are correctly connected to the network.

- For information on the procedure when **<Wired LAN+Wired LAN>** or **<Wired LAN+Wireless LAN>** is used, see the User's Guide.

### Wired LAN

1. Select **<Wired LAN>**.
2. Connect the LAN cable.




It is necessary to specify the IP address to connect the machine to the network. For details, see the User's Guide.

### Wireless LAN

The example described in this document is for the **<SSID Settings>**. See the User's Guide for information on other configuration procedures.

1. Check the router's "SSID" and "Network key."



**2. Select <Wireless LAN>.**

**3. Check the message and press .**

**4. Select <SSID Settings>.**

**5. Select <Select Access Point>.**

**6. Select the router with the matching SSID.**

If the <Apply settings of IEEE 802.1X Settings to the connection?> message appears, select <Yes> and proceed to step 8 below.

**7. Enter the network key you checked above and select <Apply>.**

**8. Select <Yes>.**

- Once a connection is established, the home screen appears.
- It is necessary to specify the IP address to connect the machine to the network. For details, see the User's Guide.

## 4 Installing the Software/ Drivers

To use the print function of the machine, you must install the printer driver.

**1. Search for "(model name) download."**

Example: 1871P download

If you cannot find the download site, go to <https://global.canon/en/support/>

**2. Download the software and drivers, and install them on your computer.**

En

Fr

De

It

Es

# Useful Functions and Helpful Information

En

## Accessing the Online Manual

1. Scan the QR code to open the website to the Canon online manual.



If the site does not open, go to

<https://oip.manual.canon/>

2. Open the User's Guide.

This section lists the functions of the machine, including machine operations, settings, and operating procedures.



If a problem occurs when operating the machine, check "Troubleshooting" from the table of contents in the User's Guide. It includes frequently asked questions and their answers.



Fr

De

It

Es

## Using this Machine from a Mobile Device (Linking with Mobile Devices)


This machine can be used from mobile devices such as smartphones. This makes it easy to print documents or photos from a mobile device.



User's Guide

See "Linking with Mobile Devices."

## Managing the Machine from a Computer (Remote UI)



Remote UI allows this machine to be managed using the Web browser on a computer. You can use it to check the machine's operating status and change settings.



User's Guide

See "Managing the Machine from a Computer (Remote UI)."

# Canon

1871P  
1861P

# Guide de configuration

- Après avoir lu ce guide, rangez-le dans un endroit sûr pour information.
- Les informations figurant dans ce guide sont sujettes à modifications sans préavis.

En

Fr

De

It

Es


## 1 Consignes de sécurité importantes

Veillez à lire ces instructions avant d'utiliser l'appareil.

## 2 Guide de configuration (ce document)

## 3 Guide de l'utilisateur

Cette section explique toutes les façons dont cette machine peut être utilisée.



<https://oip.manual.canon/>

Voir p. 8 «Accès au manuel en ligne» pour plus de détails.

# Configuration des réglages initiaux

En

Fr

De


It

Es

## 1 Réglages de base

Lorsque vous mettez en marche l'appareil pour la première fois, le guide de configuration s'affiche sur le panneau de commande. Effectuez la configuration initiale de la machine en suivant les instructions à l'écran. Selon votre modèle, les éléments disponibles pour la sélection et la procédure de sélection peuvent différer de ceux indiqués dans ce document. Procédez comme indiqué dans les écrans illustrés.

Panneau de commande



1. Sélectionnez la langue et le pays/la région.
2. Sélectionnez le fuseau horaire.
3. Réglez la date et l'heure actuelles.

## 2 Paramètres de sécurité

Pour éviter tout accès non autorisé à la machine, définissez des restrictions d'accès pour l'IU distante.



### Qu'est-ce que l'IU distante ?

L'IU distante vous permet d'utiliser le navigateur Web de votre ordinateur pour vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil et changer les paramètres.

1. Vérifiez le message et appuyez sur **OK**.

2. Sélectionnez **<Oui>**.

Pour continuer sans définir de mot de passe, sélectionnez **<Non>** et passez à la section « Réglage des paramètres du réseau ».

3. Saisissez un mot de passe et sélectionnez **<Appliquer>**.

Saisissez à nouveau le même mot de passe et

sélectionnez **<Appliquer>**.

4. Vérifiez le message et appuyez sur **OK**.

## 3 Réglage des paramètres du réseau

Faites les réglages pour la connexion de l'appareil à un réseau. Avant de poursuivre, vérifiez que l'ordinateur et le routeur sont correctement connectés au réseau.


- Pour plus d'informations sur la procédure lorsque **<Réseau local câblé + Réseau local câblé>** ou **<Réseau local câblé + Réseau local sans fil>** est utilisé, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

### Réseau local câblé

1. Sélectionnez **<Réseau local câblé>**.

2. Connectez le câble LAN.

Arrière de l'équipement



Il est nécessaire de spécifier l'adresse IP pour connecter la machine au réseau. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

### Réseau local sans fil

L'exemple décrit dans ce document concerne les **<Réglages SSID>**. Consultez le Guide de l'utilisateur pour obtenir des informations sur les autres procédures de configuration.

1. Vérifiez le «**SSID**» et la «**Clé de réseau**» du routeur.



**2. Sélectionnez <Réseau local sans fil>.**

**3. Vérifiez le message et appuyez sur .**

**4. Sélectionnez <Réglages SSID>.**

**5. Sélectionnez <Sélectionner point d'accès>.**

**6. Sélectionnez le routeur avec le SSID correspondant.**

Si le message <Appliquer réglages de IEEE 802.1X à la connexion ?> apparaît, sélectionnez <Oui> et passez à l'étape 8 ci-dessous.

**7. Saisissez la clé réseau que vous avez cochée ci-dessus et sélectionnez <Appliquer>.**

**8. Sélectionnez <Oui>.**

- Une fois la connexion établie, l'écran d'accueil s'affiche.
- Il est nécessaire de spécifier l'adresse IP pour connecter la machine au réseau. Pour plus de détails, reportez-vous au Guide de l'utilisateur.

## 4 Installation du logiciel et des pilotes

Pour utiliser la fonction d'impression de l'appareil, vous devez installer le pilote d'imprimante.

**1. Rechercher «Télécharger (nom du modèle)».**

Télécharger XXXXXXX



Exemple : Télécharger 1871P

Si vous ne trouvez pas le site de téléchargement, allez sur

<https://global.canon/en/support/>

**2. Téléchargez le logiciel et les pilotes, et installez-les sur votre ordinateur.**

En

Fr

De

It

Es

# Fonctions utiles et informations pratiques

En

## Accès au manuel en ligne

Fr

1. Scannez le code QR pour ouvrir le site web du manuel en ligne Canon.



De

Si le site ne s'ouvre pas, allez sur

<https://oip.manual.canon/>

It

Es

2. Ouvrez le Guide de l'utilisateur.

Cette section répertorie les fonctions de la machine, notamment les opérations, les réglages et les procédures d'utilisation de la machine.



Si un problème survient lors de l'utilisation de la machine, reportez-vous à « Dépannage » dans la table des matières du Guide de l'utilisateur.

Cette section reprend les questions plus fréquemment posées et leurs réponses.



## Utilisation de cette machine depuis un périphérique mobile (Lien vers des dispositifs mobiles)


Cet appareil peut être utilisé depuis des terminaux mobiles tels que des smartphones. Il est ainsi facile d'imprimer des documents ou des photos depuis un terminal mobile.



Guide de l'utilisateur

Voir «Lien vers des dispositifs mobiles».

## Gérer la machine à partir d'un ordinateur (Interface utilisateur distante)



L'IU distante permet de gérer l'appareil depuis un navigateur Web sur un ordinateur. Vous pouvez l'utiliser pour vérifier l'état de fonctionnement de l'appareil et changer les paramètres.



Guide de l'utilisateur

Voir «Gérer la machine à partir d'un ordinateur (Interface utilisateur distante)».

# Canon

1871P  
1861P

# Installations- anleitung

- Bewahren Sie diese Anleitung nach der Lektüre an einem sicheren Ort zum späteren Nachschlagen auf.
- Die Informationen in dieser Anleitung können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

En

Fr

De

It

Es


## 1 Wichtige Sicherheitsvorschriften

Lesen Sie diese Anweisungen unbedingt durch, bevor Sie das Gerät verwenden.

## 2 Installationsanleitung (dieses Dokument)

## 3 Anwenderhandbuch

In diesem Kapitel werden alle Verwendungsmöglichkeiten dieses Geräts erläutert.



<https://oip.manual.canon/>

Siehe s. 12 „Zugriff auf das Online-Handbuch“ für weitere Angaben.

# Konfigurieren der Anfangseinstellungen

En

## 1 Festlegen der Grundeinstellungen

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, erscheint die Installationsanleitung auf dem Bedienfeld. Führen Sie die Erstkonfiguration des Geräts durch, indem Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.


In Abhängigkeit von Ihrem Modell können die zur Auswahl stehenden Punkte und die Vorgehensweise bei der Auswahl von den Angaben in diesem Dokument abweichen. Gehen Sie wie auf den angezeigten Bildschirmen angewiesen vor.

Fr

De

It

Es



1. Wählen Sie die Sprache und das Land/die Region aus.
2. Wählen Sie die Zeitzone aus.
3. Stellen Sie das aktuelle Datum/die aktuelle Uhrzeit ein.

## 2 Festlegen der Sicherheitseinstellungen

Um unbefugten Zugriff auf das Gerät zu verhindern, legen Sie Zugriffseinschränkungen für Remote UI fest.



### Was ist Remote UI?

Mit Remote UI können Sie über den Webbrowser Ihres Computers den Betriebsstatus des Geräts prüfen und Einstellungen ändern.

1. Prüfen Sie die Meldung und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **<Ja>** aus.  
Wählen Sie **<Nein>** aus, wenn Sie kein Passwort festlegen möchten, und fahren Sie mit „Festlegen der Netzwerkeinstellungen“ fort.

3. Geben Sie ein Passwort ein und wählen Sie **<Anwenden>** aus.

Geben Sie das gleiche Passwort erneut ein und wählen Sie **<Anwenden>** aus.

4. Prüfen Sie die Meldung und drücken Sie **OK**.

## 3 Festlegen der Netzwerkeinstellungen


Legen Sie die Einstellungen für den Anschluss des Geräts an ein Netzwerk fest. Bevor Sie fortfahren, müssen Sie prüfen, ob der Computer und der Router korrekt an das Netzwerk angeschlossen sind.

- Detaillierte Informationen zur Vorgehensweise, wenn **<Wired LAN + Wired LAN>** oder **<Wired LAN + Wireless LAN>** verwendet wird, finden Sie im Anwenderhandbuch.

### Wired LAN

1. Wählen Sie **<Wired LAN>** aus.
2. Schließen Sie das LAN-Kabel an.

Rückseite




Sie müssen die IP-Adresse festlegen, um das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

### Wireless LAN

Das in diesem Dokument beschriebene Beispiel bezieht sich auf die **<Einstellungen SSID>**. Informationen zu den anderen Konfigurationsverfahren finden Sie im Benutzerhandbuch.

1. Überprüfen Sie die „SSID“ und den „Netzwerkschlüssel“ des Routers.



**2. Wählen Sie <Wireless LAN> aus.**

**3. Prüfen Sie die Meldung und drücken Sie .**

**4. Wählen Sie <Einstellungen SSID> aus.**

**5. Wählen Sie <Zugangspunkt wählen> aus.**

**6. Wählen Sie den Router mit der entsprechenden SSID aus.**

Wenn die Meldung <Einstell. a. Einst. IEEE 802.1X f. Verbind. verwenden?> erscheint, wählen Sie <Ja> aus und fahren Sie mit dem Schritt 8 unten fort.

**7. Geben Sie den Netzwerkschlüssel ein, den Sie oben überprüft haben, und wählen Sie <Anwenden> aus.**


**8. Wählen Sie <Ja> aus.**

- Sobald eine Verbindung hergestellt werden konnte, erscheint der Startbildschirm.
- Sie müssen die IP-Adresse festlegen, um das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden. Detaillierte Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

## 4 Installieren der Software/ Treiber

Um die Druckfunktion des Geräts nutzen zu können, müssen Sie den Druckertreiber installieren.

**1. Suchen Sie nach „(Modellname) Download“.**

Beispiel: 1871P download

Wenn Sie die Download-Seite nicht finden können, gehen Sie zu

<https://global.canon/en/support/>

**2. Laden Sie die Software und die Treiber herunter, und installieren Sie diese auf Ihrem Computer.**

En

Fr

De

It

Es

# Nützliche Funktionen und hilfreiche Informationen

En

Fr

De

It

Es

## Zugriff auf das Online-Handbuch

1. Scannen Sie den QR-Code, um die Website mit dem Canon Online-Handbuch zu öffnen.



Wenn die Website nicht geöffnet werden kann, gehen Sie zu

<https://oip.manual.canon/>


2. Öffnen Sie das Anwenderhandbuch.

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Geräts einschließlich des Betriebs, der Einstellungen und der Bedienungsverfahren erläutert.



Wenn ein Problem beim Betrieb des Geräts auftritt, sehen Sie unter „Fehlersuche“ in der Inhaltsübersicht im Anwenderhandbuch nach.

Dieser Abschnitt enthält häufig gestellte Fragen und passende Antworten.




## Zugriff auf dieses Gerät über ein Mobilgerät (Verbindung mit Mobilgeräten)

Sie können dieses Gerät über Mobilgeräte wie beispielsweise Smartphones bedienen. So können Sie ganz einfach Dokumente oder Photos von einem Mobilgerät aus drucken.

- ➔ Anwenderhandbuch  
Siehe „Verbindung mit Mobilgeräten“.

## Verwalten des Geräts von einem Computer aus (Remote UI)



Mit Remote UI kann dieses Gerät über den Webbrowser auf einem Computer verwaltet werden. Sie können damit den Betriebsstatus des Geräts prüfen und Einstellungen ändern.

- ➔ Anwenderhandbuch  
Siehe „Verwalten des Geräts von einem Computer aus (Remote UI)“.

# Canon

1871P  
1861P

# Guida all'installazione

- Dopo aver letto questa guida, conservarla in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Le informazioni contenute in questa guida sono soggette a modifiche senza preavviso.

En

Fr

De

It

Es


## 1 Importanti istruzioni per la sicurezza

Accertarsi di leggere queste istruzioni prima di utilizzare la macchina.

## 2 Guida all'installazione (questo documento)

## 3 Guida per l'utente

Questa sezione spiega tutte le modalità di utilizzo di questa macchina.



<https://oip.manual.canon/>

Consultare p. 16 "Accesso al manuale online" per maggiori informazioni.

# Configurazione delle impostazioni iniziali

En

## 1 Specifica delle impostazioni di base

Quando si accende la macchina per la prima volta, sul pannello dei comandi compare la Guida all'installazione. Eseguire la procedura di impostazione iniziale seguendo le istruzioni su schermo.


A seconda del proprio modello, le voci disponibili per la selezione e la procedura per le scelte possono differire da quelle mostrate in questo documento. Procedere come indicato nelle schermate mostrate.

Fr

De

It

Pannello operativo



Es

1. Selezionare la lingua e il Paese/regione.
2. Selezionare il fuso orario.
3. Impostare la data/ora attuale.

## 2 Specifica delle impostazioni di sicurezza

Per impedire l'accesso non autorizzato alla macchina, impostare le restrizioni di accesso per la IU remota.



### Che cos'è la IU remota?

La IU remota consente di utilizzare il browser del computer per verificare lo stato operativo della macchina e modificare le impostazioni.

1. Controllare il messaggio e premere **OK**.
2. Selezionare **<Sì>**.  
Per continuare senza impostare una password, selezionare **<No>** e procedere a "Specificazione delle impostazioni di rete".
3. Immettere una password e selezionare **<Applica>**.

Immettere di nuovo la stessa password e selezionare **<Applica>**.

4. Controllare il messaggio e premere **OK**.

## 3 Specifica delle impostazioni di rete


Specificare le impostazioni per collegare la macchina a una rete. Prima di procedere, verificare che il computer e il router siano correttamente collegati alla rete.

- Per informazioni sulla procedura da seguire quando si utilizza **<LAN cablata + LAN cablata>** o **<LAN cablata + LAN wireless>**, vedere la Guida per l'utente.

### LAN cablata

1. Selezionare **<LAN cablata>**.
2. Collegare il cavo LAN.

Parte posteriore




È necessario specificare l'indirizzo IP per collegare la macchina alla rete. Per i dettagli, consultare la Guida dell'utente.

### LAN wireless

L'esempio descritto in questo documento riguarda le **<Impostazioni SSID>**. Consultare la Guida per l'utente per informazioni sulle altre procedure di configurazione.

1. Verificare l'"SSID" del router e la "Chiave di rete".



**2. Selezionare <LAN wireless>.**

**3. Controllare il messaggio e premere .**

**4. Selezionare <Impostazioni SSID>.**

**5. Selezionare <Selezione punto di accesso>.**

**6. Selezionare il router con l'SSID corrispondente.**

Se appare il messaggio <Applicare imp. di Impostazioni IEEE 802.1X a connes.?,>, selezionare <Sì> e passare al punto 8 di seguito.

**7. Immettere la chiave di rete verificata in precedenza e selezionare <Applica>.**

**8. Selezionare <Sì>.**

- Una volta stabilita la connessione, viene visualizzata la schermata iniziale.
- È necessario specificare l'indirizzo IP per collegare la macchina alla rete. Per i dettagli, consultare la Guida dell'utente.

## 4 Installazione del software/driver

Per utilizzare la funzione di stampa della macchina, è necessario installare il driver della stampante.

**1. Cercare "(nome modello) download".**

Scaricare XXXXXXXX



Esempio: Scaricare 1871P

Se non si riesce a trovare il sito di download, visitare <https://global.canon/en/support/>

**2. Scaricare il software e i driver, quindi installarli sul computer.**

En

Fr

De

It

Es

# Funzioni e informazioni utili

En

Fr


De

It

Es

## Accesso al manuale online

1. Eseguire la scansione del codice QR per aprire il sito web del manuale online Canon.



Se il sito web non si apre, visitare

<https://oip.manual.canon/>

2. Aprire la Guida per l'utente.

Questa sezione elenca le funzioni della macchina, include le relative operazioni, impostazioni e procedure operative.



Se si verifica un problema durante il funzionamento della macchina, consultare "Risoluzione dei problemi" dal sommario nella Guida per l'utente.

Comprende domande frequenti e relative risposte.




## Utilizzo della macchina da un dispositivo mobile (Collegamento con i dispositivi mobili)

Questa macchina può essere utilizzata da dispositivi mobili, come uno smartphone. Ciò facilita la stampa di documenti o foto da un dispositivo mobile.

- ➔ Guida per l'utente  
Consultare "Collegamento con i dispositivi mobili".

## Gestione della macchina da un computer (IU remota)



La IU remota consente di gestire questa macchina utilizzando il browser su un computer. È possibile utilizzarla per verificare lo stato operativo della macchina e modificare le impostazioni.

- ➔ Guida per l'utente  
Consultare "Gestione della macchina da un computer (IU remota)".

# Canon

1871P  
1861P

# Guía de configuración


## 1 Instrucciones de seguridad importantes

Recuerde leer estas instrucciones antes de usar el equipo.

## 2 Guía de configuración (este documento)

## 3 Guía de usuario

En esta sección se explican todas las formas en que se puede utilizar el equipo.



<https://oip.manual.canon/>

Puede consultar los detalles en p. 20 "Acceso al manual en línea".

- Cuando haya leído esta guía, guárdela en un lugar seguro para poder consultarla en el futuro.
- La información de esta guía puede sufrir cambios sin previo aviso.

En

Fr

De

It

Es

# Configuración de las opciones iniciales

En

## 1 Especificar las opciones básicas

Al encender el equipo por primer vez, aparecerá la Guía de configuración en el panel de control. Realice la configuración inicial de la máquina siguiendo las instrucciones en pantalla.

En función de su modelo, los elementos disponibles para la selección y el procedimiento de selección pueden diferir de los que se muestran en este documento. Proceda como se indica en las pantallas mostradas.


Fr

De

It

Es

Panel de operación



1. Seleccione el idioma y el país/región.
2. Seleccione la zona horaria.
3. Ajuste la fecha/hora actuales.

## 2 Especificar las opciones de seguridad

Para evitar un acceso no autorizado al equipo, establezca restricciones de acceso para la IU remota.



### ¿Qué es la IU remota?

Con la IU remota puede utilizar el navegador web de su ordenador para consultar el estado operativo del equipo y cambiar ajustes.

1. Compruebe el mensaje y pulse **OK**.
2. Seleccione **<Sí>**.  
Para continuar sin establecer una contraseña, seleccione **<No>** y vaya a "Especificar las opciones de red".
3. Introduzca una contraseña y seleccione **<Aplicar>**.

Vuelva a introducir la misma contraseña y seleccione **<Aplicar>**.

4. Compruebe el mensaje y pulse **OK**.

## 3 Especificar las opciones de red


Especifique las opciones para conectar el equipo a una red. Antes de continuar, compruebe que el ordenador y el router están correctamente conectados a la red.

- Para obtener información sobre el procedimiento cuando se utiliza **<Red cableada + Red cableada>** o **<Red cableada + Red inalámbrica>**, consulte la Guía del usuario.

### Red cableada

1. Seleccione **<Red cableada>**.
2. Conecte el cable de LAN.

Parte posterior



Es necesario especificar la dirección IP para conectar el equipo a la red. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

### Red inalámbrica

El ejemplo descrito en este documento es para **<Opciones de SSID>**. Consulte la Guía del usuario para obtener información sobre otros procedimientos de configuración.

1. Compruebe el "SSID" y la "Clave de red" del router.



**2. Seleccione <Red inalámbrica>.**

**3. Compruebe el mensaje y pulse .**

**4. Seleccione <Opciones de SSID>.**

**5. Seleccione <Seleccione punto de acceso>.**

**6. Seleccione el enrutador con el SSID correspondiente.**

Si aparece el mensaje <¿Aplicar Opciones de IEEE 802.1X a la conexión?>, seleccione <Sí> y proceda al paso 8 siguiente.

**7. Introduzca la clave de red que ha consultado anteriormente y seleccione <Aplicar>.**

**8. Seleccione <Sí>.**

- Una vez establecida la conexión, aparece la pantalla de inicio.
- Es necesario especificar la dirección IP para conectar el equipo a la red. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario.

## 4 Instalación del software/ controladores

Para utilizar la función de impresión del equipo, debe instalar el controlador de impresión.

**1. Busque “Descarga (nombre del modelo)”.**



Ejemplo: Descarga 1871P

Si no encuentra el sitio de descarga, vaya a <https://global.canon/en/support/>

**2. Descargue el software y los controladores, e instálelos en su ordenador.**

En

Fr

De

It

Es

# Funciones de utilidad e información de apoyo

## Acceso al manual en línea

En

1. Lea el código QR para abrir el sitio web del manual en línea de Canon.



Fr

De

Si el sitio no se abre, vaya a

<https://oip.manual.canon/>

It

2. Abra la Guía del usuario.

En esta sección se enumeran las funciones del equipo, incluidas las operaciones, ajustes y procedimientos operativos.



Si surge algún problema durante el funcionamiento del equipo, consulte “Solución de problemas” en la tabla de contenido en la Guía de usuario. Incluye preguntas frecuentes y sus respuestas.

Es



## Uso de este equipo desde un dispositivo móvil (Enlazar con dispositivos móviles)


Este equipo se puede utilizar desde dispositivos móviles como smartphones. Así resulta más sencillo imprimir documentos o fotos desde un dispositivo móvil.



Guía de usuario

Consulte “Enlazar con dispositivos móviles”.

## Gestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)



Con la IU remota, se puede gestionar este equipo desde un navegador web en un ordenador. Puede utilizarlo para consultar el estado operativo del equipo y cambiar los ajustes.



Guía de usuario

Consulte “Gestionar el equipo desde un ordenador (IU remota)”.

# Notas

# Notas





---

**CANON INC.**

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

**CANON MARKETING JAPAN INC.**

16-6, Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8011, Japan

**CANON U.S.A., INC.**

One Canon Park, Melville, NY 11747, U.S.A.

**CANON EUROPA N.V.**

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

**CANON SINGAPORE PTE LTD**

1 Fusionopolis Place, #14-10, Galaxis, Singapore 138522

**CANON AUSTRALIA PTY LTD**

Building A, The Park Estate, 5 Talavera Road, Macquarie Park, NSW 2113, Australia

**CANON GLOBAL WORLDWIDE SITES**

<https://global.canon/>



FT6-3010-000