


**Canon**

**imagePROGRAF  
TA-30  
TA-20**

**クイックガイド** 日本語



**目次**

▲ 安全にお使いいただくために .....	2
オンラインマニュアルを表示する .....	4
消耗品 .....	5
インクタンク、用紙、プリントヘッドを交換する .....	6
紙づまりを取り除く .....	7
プリントヘッドをクリーニングする .....	10

ご使用前に必ず本書をお読みください。  
将来いつでも使用できるように大切に保管してください。



QT63063V01

# 安全にお使いいただくために

安全にお使いいただくために、以下の事項を必ずお守りください。また、本紙および本プリンターの取扱説明書に記載されていること以外は行わないでください。思わぬ事故を起こしたり、火災や感電の原因になります。

## ⚠ 警告

取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用していくだくために、必ず以下の警告事項をお守りください。

## ⚠ 注意

取扱いを誤った場合に、障害を負うおそれや物的損害が発生するおそれのある注意事項が書かれています。安全に使用していくだくために、必ず以下の注意事項をお守りください。

## ⚠ 警告

本プリンターから微弱な磁気が出ています。心臓ペースメーカーをお使いの方で異常を感じた場合は、本プリンターから離れて、医師にご相談ください。

## ⚠ 警告

火災・感電の原因になりますので、以下の事項を必ずお守りください。

- 本プリンターをアルコール、シンナーなどの可燃性溶剤の近くに設置しないでください。
- 本プリンターに付属のケーブル類を使用してください。また、本プリンターに付属のケーブル類は、他の機器に使用しないでください。
- 本プリンターの動作条件にあった電源で使用してください。
- 電源プラグを確実にコンセントの奥まで差し込んでください。
- 電源プラグを濡れた手で抜き差しをしないでください。
- 電源コードを傷つけたり、加工したり、引っ張ったり、無理に曲げたりしないでください。
- 電源コードに重いものをのせないでください。
- 電源コードを束ねたり、結んだりして使わないでください。
- 1つのコンセントに複数の電源プラグを差し込んだり、延長コードを複数接続しないでください。
- 近くに雷が発生したときは、電源プラグをコンセントから抜き、本プリンターを使用しないでください。
- 清掃のときは、必ず本プリンターに接続しているケーブル類と電源プラグを抜いて、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。
- 本プリンターを分解、改造しないでください。
- 電源プラグや電源コードは1か月に1度コンセントから抜いて、ほこりがたまっていないか、発熱、錆び、曲がり、擦れ、亀裂のような異常な状態になっていないかを確認してください。

以下のような場合、そのまま使用すると火災や感電の原因になりますので、すぐに電源ボタンを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き、キヤノンサポートホームページから修理をご依頼ください。

- 本プリンター内部に異物（金属片や液体など）が入ってしまった場合。
- 煙が出たり変な臭いや異音がするなどの異常が起った場合。
- 電源プラグや電源コードが、発熱、錆び、曲がり、擦れ、亀裂のような異常な状態になっている場合。

## ⚠ 警告

清掃のときは、水で湿した布を使用してください。アルコール・ベンジン・シンナーなどの引火性溶剤は使用しないでください。プリンター内部の電気部品に接触すると火災や感電の原因になります。

## ⚠ 注意

可動部あり：可動経路もしくは可動領域から体を離してください。

※お使いの機種によってはマークが表示されない場合もあります。



## ⚠ 注意

### プリンタースタンドについて

本プリンターにスタンドが同梱されている場合はそちらをお使いください。プリンタースタンドをオプションでご購入された場合は、下記の注意にしたがってください。

キヤノンプリンター TA-30/TA-20にプリンタースタンドを使用する場合は、取扱説明書に従って確実に固定してお使いください。また、必ず下記の組み合わせでお使いください。

キヤノンプリンター TA-30 →

キヤノンプリンタースタンドSD-33をお使いください。

キヤノンプリンター TA-20 →

キヤノンプリンタースタンドSD-24をお使いください。

「上記以外の組み合わせで使用する」、「指定以外のプリンタースタンドを使用する」、「プリンターボディに固定しないままプリンタースタンドを使用する」といった使い方をしますと、不安定になり、けがの原因になることがあります。

### プリンターを持ち運ぶときは

プリンターを持ち運ぶときは、腰などを痛めないように注意してください。

詳しくはオンラインマニュアル、もしくはセットアップガイドをご覧ください。

## 設置場所について

- 不安定な場所や振動のある場所に設置しないでください。
- 湿気やほこりの多い場所、屋外、直射日光の当たる場所、高温の場所、火気の近くには置かないでください。使用環境については、「仕様」を参照してください。
- 毛足の長いじゅうたんやカーペットの上には置かないでください。毛やほこりなどが製品の内部に入り込むことがあります。
- 設置には十分なスペースを確保することをお勧めします。
- 強い磁気を発生する機器の近くや磁界のある場所には設置しないでください。

## 電源について

- いつでも電源プラグが抜けるように、コンセントの周囲にはものを置かないでください。
- 電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると、電源コードが傷つくことがあります。
- 延長電源コードは使用しないでください。
- 万一の感電を防止するために、コンピューターのアース接続をお勧めします。

## 取扱いについて

- 印刷中は本プリンターの中に手を入れないでください。
- 本プリンターの上にものを置かないでください。特にクリップやホチキス針などの金属物や液体・引火性溶剤（アルコール・シンナーなど）の入った容器を置かないでください。
- 本プリンターを使用するときや輸送するときは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。インクが漏れるおそれがあります。
- 本プリンターを傾けて輸送するときは、内部構造を保護するために、必ず「プリンターの輸送の準備をする」を行ってください。  
「プリンターの輸送の準備をする」については、オンラインマニュアルを参照してください。
- インターフェースケーブル類は正しく接続してください。コネクタの向きを間違えて接続すると、故障の原因になります。
- 印刷中は、部屋の換気を行なってください。

## プリントヘッド／インクタンクまたはメンテナンスカートリッジについて

- お子様の手の届かないところに保管してください。誤ってインクをなめたり、飲んだりした場合は、口をすすぐれるか、コップ1、2杯の水を飲ませてください。万一、刺激や不快感が生じた場合には、直ちに医師にご相談ください。
- インクが目に入ってしまった場合は、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着した場合は、すぐに水や石けん水で洗い流してください。万一、目や皮膚に刺激が残る場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 印刷後、プリントヘッドの金属部分には触れないでください。熱くなっている場合があります。

- インクタンクを火中に投じないでください。
- プリントヘッドやインクタンクを分解したり、改造したりしないでください。
- プリントヘッド、インクタンク、メンテナンスカートリッジを落としたり振ったりしないでください。

## 規制について

### ■著作権について

製品マニュアルの内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。

### ■カラープリンターの使用に関する法律について

紙幣、有価証券などをプリンターで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律：刑法 第148条、第149条、第162条通貨及証券模造取締法第1条、第2条 等

## イラストについて

本書の説明ではTA-30のイラストを使っています。基本的な操作は同じですが、ご使用の機種とイラストが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

## プリンターの修理依頼・貸与・譲渡・破棄をするときの注意

プリンターに個人情報を登録したり、各種パスワードなどのセキュリティ情報を設定したりしたときは、それらの情報がプリンター内に残っている可能性があります。

情報の漏洩をさけるため、プリンターを修理・貸与などで一時的に手放すときや、譲渡または破棄するときは、設定をリセットする（ご購入時の状態に戻す）作業を行ってください。作業の手順は、オンラインマニュアル「プリンターの修理依頼・貸与・譲渡・破棄をするときの注意」を参照してください。

# オンラインマニュアルを表示する

本書のほかにもオンラインマニュアルが用意されています。オンラインマニュアルは、パソコンやスマートフォンからインターネットに接続して読むマニュアルで、本書では説明されていないことが載っています。必要に応じて以下の手順で参照してください。

- 1 いずれかの方法でキヤノンのウェブサイトを開く。

- ブラウザでURLを入力

<https://ij.start.canon>



- キーワードを入力

キヤノンようこそ	検索
----------	----

- QRコードを読み取る



- 2 [オンラインマニュアルを読む]を選ぶ。


- 以降は画面の指示に従って操作を進め、オンラインマニュアルを表示してください。

## セットアップガイドもご覧ください

セットアップガイドには「プリンターの設置方法」、「ソフトウェアのインストール手順」などが記載されています。あわせてご覧ください。

## さまざまな印刷ができます


本製品は、アプリケーションを使ってさまざまな印刷ができます。アプリケーションについて詳しくは、キヤノンのWebサイトにアクセスし「プリンターの便利な使いかた」をご覧ください。



セットアップガイド

## 消耗品

本製品では以下の消耗品を使用します。詳しくはオンラインマニュアルを参照してください。



①プリントヘッド

②ロール紙

③カット紙

④メンテナンスカートリッジ

⑤カッターブレード

⑥インクタンク


下記の場所に交換手順が書いてあります

①プリントヘッド、②ロール紙、③カット紙、⑥インクタンクの交換手順 ⇒ P.6

④メンテナンスカートリッジ、⑤カッターブレードの交換手順 ⇒ オンラインマニュアルを参照

# インクタンク、用紙、プリントヘッドを交換する

インクタンク、用紙、プリントヘッドの交換方法は、操作パネルのタッチスクリーンに表示されます。指示にしたがって交換作業をしてください。なお、その他の消耗品の交換については、オンラインマニュアルを参照してください。



## ■ インクタンクを交換する



1. タッチスクリーンの (インク) を選びます。
2. [交換する] を選びます。
3. 画面の指示にしたがって操作します。

## ■ 用紙を交換する



1. タッチスクリーンの [用紙交換] を選びます。
2. 交換する用紙を選びます。
3. [用紙を取り外しますか?] のメッセージが表示されたら、[はい] を選びます。
4. 画面の指示にしたがって操作します。

手順2で[マニュアルへ]を選択し、スマートフォンでQRコードを読み取ると操作方法を動画で確認できます。

## ■ プリントヘッドを交換する




1. タッチスクリーンの (セットアップ) を選びます。
2. [メンテナンス] を選びます。
3. でスクロールして [ヘッド交換] を選びます。
4. [プリントヘッドを交換しますか?] のメッセージが表示されたら、[はい] を選びます。
5. 画面の指示にしたがって操作します。

## 紙づまりを取り除く


タッチスクリーンに「用紙がつまりました リリースレバーを奥に押して、用紙を取り除いてください。」と表示されたら、次の手順にしたがって紙づまりを取り除いてください。

 エラーメッセージの中にある[解除方法]を選択し、スマートフォンでQRコードを読み取ると操作方法を動画で確認できます。

- 
- 1 ロール紙の場合 ロール紙をはさみでカットします。  
カット紙の場合 手順2に進みます。




- 
- 2 リリースレバーを後ろ側に押します。




### 3 紙づまりを取り除きます。

#### ■ トップカバー内部で用紙がつまっている場合





1. トップカバーを開きます。
2. つまたった用紙とは逆方向に、キャリッジを手で端まで移動します。
3. 内部につまたった用紙を取り除きます。
4. 紙片などが残っていないか点検します。
5. トップカバーを閉じます。


#### ■ 給紙口付近で用紙がつまっている場合



1. つまたった用紙を取り除きます。
  2. 紙片などが残っていないか点検します。
  3. トップカバーを閉じます。
- 給紙口の奥に用紙がつまっている場合は、オンラインマニュアルの「用紙のつまりを取り除く(給紙口内部)」を参照してください。




■ 排紙ガイド付近で用紙がつまっている場合



1. つまった用紙を取り除きます。
2. 紙片などが残っていないか点検します。

---

4 リリースレバーを手前側に引きます。



# プリントヘッドをクリーニングする

印刷結果がかずれる場合は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。クリーニング方法にはつぎの3種類があります。

## [クリーニング]

印刷結果がかずれていれば、印刷物にごみが付いていた場合に実行します。インク消費量が少ないクリーニング方法です。

## [強力クリーニング]

インクがまったく出ない場合や、[クリーニング]を実行しても改善されない場合に実行します。

## [システムクリーニング]

[強力クリーニング]を実行しても改善されない場合に実行します。



[システムクリーニング]を実行しても改善されない場合は、プリントヘッドの寿命の可能性がありますので、お買い上げの販売店にご連絡ください。

## 1 タッチスクリーンでつぎの操作をします。



1. タッチスクリーンの (セットアップ) を選びます。

2. [メンテナンス] を選びます。

3. [ヘッドクリーニング] を選びます。

4. 実行するヘッドクリーニングを選びます。


5. [全色] を選びます。

6. [はい] を選びます。→ ヘッドのクリーニングが始まります。



一部のインクグループのみクリーニングを行う場合は、オンラインマニュアルの「プリントヘッドをクリーニングする」を参照してください。

## 2 ヘッドクリーニングが終了したら、ノズルチェックパターンを印刷して確認します。



ノズルチェックパターンの印刷方法については、オンラインマニュアルの「ノズルのつまりをチェックする」を参照してください。

